



阿斯顿马丁功能表 V5.80

提示及说明:

- * 表示此功能为新增功能.
- √ 表示此功能支持。
- 表示此功能不支持。
- ※ 表示此功能部分支持。

车型(系列)	车型名称	系统名称	读取版本信息	读取故障码	清除故障码	读取数据流
阿斯顿马丁	其他	发动机管理系统 主(EMS-P)	√	√	√	√
阿斯顿马丁	其他	副-发动机管理(EMS-S)	√	√	√	√
阿斯顿马丁	其他	主-博世发动机(BECM-M)		√	√	√
阿斯顿马丁	其他	副-博世发动机控制(BECM-S)		√	√	√
阿斯顿马丁	其他	变速器控制(TCMZF)	√	√	√	√
阿斯顿马丁	其他	(8速变速器控制)-ZF(ZF, 德国)(TCM-ZF8)		√	√	√
阿斯顿马丁	其他	马瑞利变速器控制(ASM)	√	√	√	√
阿斯顿马丁	其他	防抱死制动(BCM)	√	√	√	√
阿斯顿马丁	其他	气囊系统(RCM)	√	√	√	√
阿斯顿马丁	其他	中控模块-2(CCM2)		√	√	√
阿斯顿马丁	其他	中央控制台(CCM)	√	√	√	√
阿斯顿马丁	其他	中央电子(高速)(CEM-HS)	√	√	√	√
阿斯顿马丁	其他	中央电子(低速)(CEM-LS)	√	√	√	√
阿斯顿马丁	其他	防盗(CAT-5)		√		
阿斯顿马丁	其他	仪表板系统(DIM)	√	√	√	√
阿斯顿马丁	其他	德国贝鲁胎压监测(TPMS)	√	√	√	√
阿斯顿马丁	其他	电子驻车制动(EPB)	√	√	√	√
阿斯顿马丁	其他	信息娱乐控制单元(ICU)		√	√	√
阿斯顿马丁	其他	驾驶员座椅(DSM+)	√	√	√	√
阿斯顿马丁	其他	驾驶员车门(DDM+)	√	√	√	√
阿斯顿马丁	其他	驾驶员车门(DDM+)	√	√	√	√
阿斯顿马丁	其他	驾驶员后车门(DDMR)	√	√	√	√
阿斯顿马丁	其他	电子转向柱锁(ESCL)	√	√	√	√
阿斯顿马丁	其他	行车高度和尾翼控制(RHCM)		√	√	√
阿斯顿马丁	其他	乘客座椅(PSM+)	√	√	√	√

阿斯顿马丁	其他	乘客车门 (PDM+)	√	√	√	√
阿斯顿马丁	其他	乘客车门 (PDM+)	√	√	√	√
阿斯顿马丁	其他	转角传感器 (SAS)	√	√	√	√
阿斯顿马丁	其他	乘客后车门 (PDMR)	√	√	√	√
阿斯顿马丁	其他	自适应阻尼 (ADM)	√	√	√	√
阿斯顿马丁	其他	多媒体 (MMM+)	√	√	√	√
阿斯顿马丁	其他	多媒体 (MMM)	√	√	√	√
阿斯顿马丁	其他	音频放大器 (AUD5)	√	√	√	√
阿斯顿马丁	其他	重低音扬声器放大器 (SUB5)		√	√	√
阿斯顿马丁	其他	媒体播放器 (MP1)	√	√	√	√
阿斯顿马丁	其他	AM/FM调谐器 (AFM)	√	√	√	√
阿斯顿马丁	其他	B+0 (Band0)		√	√	
阿斯顿马丁	其他	电子制动 (EBS)		√	√	√
阿斯顿马丁	其他	数字音频广播接收器 (DAB)		√	√	
阿斯顿马丁	其他	辅助CCM (ACCM)		√	√	
阿斯顿马丁	其他	前控制台接口 (FCIM)	√	√	√	
阿斯顿马丁	其他	后控制台接口 (RCIM)	√	√	√	
阿斯顿马丁	其他	LCD模块 (LCDM)	√	√	√	
阿斯顿马丁	其他	信息娱乐控制模块 (ICM)		√	√	√
阿斯顿马丁	其他	折叠顶篷 (CRM)		√	√	√
阿斯顿马丁	其他	GSM电话模块 (PHM)		√	√	√
阿斯顿马丁	其他	交通管理模块 (TMC)		√	√	√
阿斯顿马丁	其他	集成音频 (IAM)		√	√	√
阿斯顿马丁	其他	防翻滚保护 (ROPS)		√	√	
阿斯顿马丁	其他	卫星数字收音机 (SDAR)		√	√	√
阿斯顿马丁	其他	辅助USB (AUU)		√	√	√
阿斯顿马丁	其他	蓝牙电话 (BPM)		√	√	√
阿斯顿马丁	其他	全球定位系统 (GPS)	√	√	√	√
阿斯顿马丁	DB7	发动机管理系统-主 (EMS-P)		√	√	√
阿斯顿马丁	DB7	变速器控制模块-TCMZF		√	√	√
阿斯顿马丁	DB7	防抱死制动系统 (BCM)		√	√	√
阿斯顿马丁	DB7	被动防盗系统 (PATS)		√	√	
阿斯顿马丁	Vanquish	发动机管理系统 主 (EMS-P)		√	√	√
阿斯顿马丁	Vanquish	副-发动机管理 (EMS-S)		√	√	√
阿斯顿马丁	Vanquish	变速器控制 (ASM)		√	√	
阿斯顿马丁	Vanquish	防抱死制动 (BCM)		√	√	
阿斯顿马丁	Vanquish	被动防盗系统 (PATS)		√	√	
阿斯顿马丁	Vanquish	仪表板系统 (DIM)		√	√	

阿斯顿马丁	Vanquish	中央控制台 (CCM)		√	√	
阿斯顿马丁	Vanquish	信息娱乐控制模块 (ICM)		√	√	
阿斯顿马丁	Vanquish	多媒体 (MMM)		√	√	
阿斯顿马丁	Vanquish	媒体播放器 (MP1)		√	√	
阿斯顿马丁	Vanquish	音频放大器 (AUD5)		√	√	
阿斯顿马丁	Vanquish	重低音扬声器放大器 (SUB5)		√	√	
阿斯顿马丁	Vanquish	AM/FM调谐器 (AFM)		√	√	
阿斯顿马丁	Vanquish	全球定位系统 (GPS)		√	√	
阿斯顿马丁	Cygnets	发动机管理系统 主 (EMS-P)	√	√	√	√
阿斯顿马丁	Cygnets	副-发动机管理 (EMS-S)	√	√	√	√
阿斯顿马丁	Cygnets	主-博世发动机 (BECM-M)		√	√	√
阿斯顿马丁	Cygnets	副-博世发动机控制 (BECM-S)		√	√	√
阿斯顿马丁	Cygnets	变速器控制 (TCMZ)	√	√	√	√
阿斯顿马丁	Cygnets	(8速变速器控制)-ZF (ZF, 德国) (TCM-ZF8)		√	√	√
阿斯顿马丁	Cygnets	马瑞利变速器控制 (ASM)	√	√	√	√
阿斯顿马丁	Cygnets	防抱死制动 (BCM)	√	√	√	√
阿斯顿马丁	Cygnets	气囊系统 (RCM)	√	√	√	√
阿斯顿马丁	Cygnets	中控模块-2 (CCM2)		√	√	√
阿斯顿马丁	Cygnets	中央控制台 (CCM)	√	√	√	√
阿斯顿马丁	Cygnets	中央电子 (高速) (CEM-HS)	√	√	√	√
阿斯顿马丁	Cygnets	中央电子 (低速) (CEM-LS)	√	√	√	√
阿斯顿马丁	Cygnets	防盗 (CAT-5)		√		
阿斯顿马丁	Cygnets	仪表板系统 (DIM)	√	√	√	√
阿斯顿马丁	Cygnets	德国贝鲁胎压监测 (TPMS)	√	√	√	√
阿斯顿马丁	Cygnets	电子驻车制动 (EPB)	√	√	√	√
阿斯顿马丁	Cygnets	信息娱乐控制单元 (ICU)		√	√	√
阿斯顿马丁	Cygnets	驾驶员座椅 (DSM+)	√	√	√	√
阿斯顿马丁	Cygnets	驾驶员车门 (DDM+)	√	√	√	√
阿斯顿马丁	Cygnets	驾驶员车门 (DDM+)	√	√	√	√
阿斯顿马丁	Cygnets	驾驶员后车门 (DDMR)	√	√	√	√
阿斯顿马丁	Cygnets	电子转向柱锁 (ESCL)	√	√	√	√
阿斯顿马丁	Cygnets	行车高度和尾翼控制 (RHCM)		√	√	√
阿斯顿马丁	Cygnets	乘客座椅 (PSM+)	√	√	√	√
阿斯顿马丁	Cygnets	乘客车门 (PDM+)	√	√	√	√
阿斯顿马丁	Cygnets	乘客车门 (PDM+)	√	√	√	√
阿斯顿马丁	Cygnets	转角传感器 (SAS)	√	√	√	√
阿斯顿马丁	Cygnets	乘客后车门 (PDMR)	√	√	√	√
阿斯顿马丁	Cygnets	自适应阻尼 (ADM)	√	√	√	√

阿斯顿马丁	Cygnnet	多媒体 (MMM+)	√	√	√	√
阿斯顿马丁	Cygnnet	多媒体 (MMM)	√	√	√	√
阿斯顿马丁	Cygnnet	音频放大器 (AUD5)	√	√	√	√
阿斯顿马丁	Cygnnet	重低音扬声器放大器 (SUB5)		√	√	√
阿斯顿马丁	Cygnnet	媒体播放器 (MP1)	√	√	√	√
阿斯顿马丁	Cygnnet	AM/FM调谐器 (AFM)	√	√	√	√
阿斯顿马丁	Cygnnet	B+0 (Band0)		√	√	
阿斯顿马丁	Cygnnet	电子制动 (EBS)		√	√	√
阿斯顿马丁	Cygnnet	数字音频广播接收器 (DAB)		√	√	
阿斯顿马丁	Cygnnet	辅助CCM (ACCM)		√	√	
阿斯顿马丁	Cygnnet	前控制台接口 (FCIM)	√	√	√	
阿斯顿马丁	Cygnnet	后控制台接口 (RCIM)	√	√	√	
阿斯顿马丁	Cygnnet	LCD模块 (LCDM)	√	√	√	
阿斯顿马丁	Cygnnet	信息娱乐控制模块 (ICM)		√	√	√
阿斯顿马丁	Cygnnet	折叠顶篷 (CRM)		√	√	√
阿斯顿马丁	Cygnnet	GSM电话模块 (PHM)		√	√	√
阿斯顿马丁	Cygnnet	交通管理模块 (TMC)		√	√	√
阿斯顿马丁	Cygnnet	集成音频 (IAM)		√	√	√
阿斯顿马丁	Cygnnet	防翻滚保护 (ROPS)		√	√	
阿斯顿马丁	Cygnnet	卫星数字收音机 (SDAR)		√	√	√
阿斯顿马丁	Cygnnet	辅助USB (AUU)		√	√	√
阿斯顿马丁	Cygnnet	蓝牙电话 (BPM)		√	√	√
阿斯顿马丁	Cygnnet	全球定位系统 (GPS)	√	√	√	√
阿斯顿马丁	Virage	发动机管理系统 主 (EMS-P)	√	√	√	√
阿斯顿马丁	Virage	副-发动机管理 (EMS-S)	√	√	√	√
阿斯顿马丁	Virage	主-博世发动机 (BECM-M)		√	√	√
阿斯顿马丁	Virage	副-博世发动机控制 (BECM-S)		√	√	√
阿斯顿马丁	Virage	变速器控制 (TCMZf)	√	√	√	√
阿斯顿马丁	Virage	(8速变速器控制)-ZF (ZF, 德国) (TCM-ZF8)		√	√	√
阿斯顿马丁	Virage	马瑞利变速器控制 (ASM)	√	√	√	√
阿斯顿马丁	Virage	防抱死制动 (BCM)	√	√	√	√
阿斯顿马丁	Virage	气囊系统 (RCM)	√	√	√	√
阿斯顿马丁	Virage	中控模块-2 (CCM2)		√	√	√
阿斯顿马丁	Virage	中央控制台 (CCM)	√	√	√	√
阿斯顿马丁	Virage	中央电子 (高速) (CEM-HS)	√	√	√	√
阿斯顿马丁	Virage	中央电子 (低速) (CEM-LS)	√	√	√	√
阿斯顿马丁	Virage	防盗 (CAT-5)		√		
阿斯顿马丁	Virage	仪表板系统 (DIM)	√	√	√	√

阿斯顿马丁	Virage	德国贝鲁胎压监测 (TPMS)	√	√	√	√
阿斯顿马丁	Virage	电子驻车制动 (EPB)	√	√	√	√
阿斯顿马丁	Virage	信息娱乐控制单元 (ICU)		√	√	√
阿斯顿马丁	Virage	驾驶员座椅 (DSM+)	√	√	√	√
阿斯顿马丁	Virage	驾驶员车门 (DDM+)	√	√	√	√
阿斯顿马丁	Virage	驾驶员车门 (DDM+)	√	√	√	√
阿斯顿马丁	Virage	驾驶员后车门 (DDMR)	√	√	√	√
阿斯顿马丁	Virage	电子转向柱锁 (ESCL)	√	√	√	√
阿斯顿马丁	Virage	行车高度和尾翼控制 (RHCM)		√	√	√
阿斯顿马丁	Virage	乘客座椅 (PSM+)	√	√	√	√
阿斯顿马丁	Virage	乘客车门 (PDM+)	√	√	√	√
阿斯顿马丁	Virage	乘客车门 (PDM+)	√	√	√	√
阿斯顿马丁	Virage	转角传感器 (SAS)	√	√	√	√
阿斯顿马丁	Virage	乘客后车门 (PDMR)	√	√	√	√
阿斯顿马丁	Virage	自适应阻尼 (ADM)	√	√	√	√
阿斯顿马丁	Virage	多媒体 (MMM+)	√	√	√	√
阿斯顿马丁	Virage	多媒体 (MMM)	√	√	√	√
阿斯顿马丁	Virage	音频放大器 (AUD5)	√	√	√	√
阿斯顿马丁	Virage	重低音扬声器放大器 (SUB5)		√	√	√
阿斯顿马丁	Virage	媒体播放器 (MP1)	√	√	√	√
阿斯顿马丁	Virage	AM/FM调谐器 (AFM)	√	√	√	√
阿斯顿马丁	Virage	B+0 (Band0)		√	√	
阿斯顿马丁	Virage	电子制动 (EBS)		√	√	√
阿斯顿马丁	Virage	数字音频广播接收器 (DAB)		√	√	
阿斯顿马丁	Virage	辅助CCM (ACCM)		√	√	
阿斯顿马丁	Virage	前控制台接口 (FCIM)	√	√	√	
阿斯顿马丁	Virage	后控制台接口 (RCIM)	√	√	√	
阿斯顿马丁	Virage	LCD模块 (LCDM)	√	√	√	
阿斯顿马丁	Virage	信息娱乐控制模块 (ICM)		√	√	√
阿斯顿马丁	Virage	折叠顶篷 (CRM)		√	√	√
阿斯顿马丁	Virage	GSM电话模块 (PHM)		√	√	√
阿斯顿马丁	Virage	交通管理模块 (TMC)		√	√	√
阿斯顿马丁	Virage	集成音频 (IAM)		√	√	√
阿斯顿马丁	Virage	防翻滚保护 (ROPS)		√	√	
阿斯顿马丁	Virage	卫星数字收音机 (SDAR)		√	√	√
阿斯顿马丁	Virage	辅助USB (AUU)		√	√	√
阿斯顿马丁	Virage	蓝牙电话 (BPM)		√	√	√
阿斯顿马丁	Virage	全球定位系统 (GPS)	√	√	√	√

阿斯顿马丁	Rapide	发动机管理系统 主 (EMS-P)	√	√	√	√
阿斯顿马丁	Rapide	副-发动机管理 (EMS-S)	√	√	√	√
阿斯顿马丁	Rapide	主-博世发动机 (BECM-M)		√	√	√
阿斯顿马丁	Rapide	副-博世发动机控制 (BECM-S)		√	√	√
阿斯顿马丁	Rapide	变速器控制 (TCMZf)	√	√	√	√
阿斯顿马丁	Rapide	(8速变速器控制)-ZF (ZF, 德国) (TCM-ZF8)		√	√	√
阿斯顿马丁	Rapide	马瑞利变速器控制 (ASM)	√	√	√	√
阿斯顿马丁	Rapide	防抱死制动 (BCM)	√	√	√	√
阿斯顿马丁	Rapide	气囊系统 (RCM)	√	√	√	√
阿斯顿马丁	Rapide	中控模块-2 (CCM2)		√	√	√
阿斯顿马丁	Rapide	中央控制台 (CCM)	√	√	√	√
阿斯顿马丁	Rapide	中央电子 (高速) (CEM-HS)	√	√	√	√
阿斯顿马丁	Rapide	中央电子 (低速) (CEM-LS)	√	√	√	√
阿斯顿马丁	Rapide	防盗 (CAT-5)		√		
阿斯顿马丁	Rapide	仪表板系统 (DIM)	√	√	√	√
阿斯顿马丁	Rapide	德国贝鲁胎压监测 (TPMS)	√	√	√	√
阿斯顿马丁	Rapide	电子驻车制动 (EPB)	√	√	√	√
阿斯顿马丁	Rapide	信息娱乐控制单元 (ICU)		√	√	√
阿斯顿马丁	Rapide	驾驶员座椅 (DSM+)	√	√	√	√
阿斯顿马丁	Rapide	驾驶员车门 (DDM+)	√	√	√	√
阿斯顿马丁	Rapide	驾驶员车门 (DDM+)	√	√	√	√
阿斯顿马丁	Rapide	驾驶员后车门 (DDMR)	√	√	√	√
阿斯顿马丁	Rapide	电子转向柱锁 (ESCL)	√	√	√	√
阿斯顿马丁	Rapide	行车高度和尾翼控制 (RHCM)		√	√	√
阿斯顿马丁	Rapide	乘客座椅 (PSM+)	√	√	√	√
阿斯顿马丁	Rapide	乘客车门 (PDM+)	√	√	√	√
阿斯顿马丁	Rapide	乘客车门 (PDM+)	√	√	√	√
阿斯顿马丁	Rapide	转角传感器 (SAS)	√	√	√	√
阿斯顿马丁	Rapide	乘客后车门 (PDMR)	√	√	√	√
阿斯顿马丁	Rapide	自适应阻尼 (ADM)	√	√	√	√
阿斯顿马丁	Rapide	多媒体 (MMM+)	√	√	√	√
阿斯顿马丁	Rapide	多媒体 (MMM)	√	√	√	√
阿斯顿马丁	Rapide	音频放大器 (AUD5)	√	√	√	√
阿斯顿马丁	Rapide	重低音扬声器放大器 (SUB5)		√	√	√
阿斯顿马丁	Rapide	媒体播放器 (MP1)	√	√	√	√
阿斯顿马丁	Rapide	AM/FM调谐器 (AFM)	√	√	√	√
阿斯顿马丁	Rapide	B+0 (Band0)		√	√	
阿斯顿马丁	Rapide	电子制动 (EBS)		√	√	√

阿斯顿马丁	Rapide	数字音频广播接收器 (DAB)		√	√	
阿斯顿马丁	Rapide	辅助CCM (ACCM)		√	√	
阿斯顿马丁	Rapide	前控制台接口 (FCIM)	√	√	√	
阿斯顿马丁	Rapide	后控制台接口 (RCIM)	√	√	√	
阿斯顿马丁	Rapide	LCD模块 (LCDM)	√	√	√	
阿斯顿马丁	Rapide	信息娱乐控制模块 (ICM)		√	√	√
阿斯顿马丁	Rapide	折叠顶篷 (CRM)		√	√	√
阿斯顿马丁	Rapide	GSM电话模块 (PHM)		√	√	√
阿斯顿马丁	Rapide	交通管理模块 (TMC)		√	√	√
阿斯顿马丁	Rapide	集成音频 (IAM)		√	√	√
阿斯顿马丁	Rapide	防翻滚保护 (ROPS)		√	√	
阿斯顿马丁	Rapide	卫星数字收音机 (SDAR)		√	√	√
阿斯顿马丁	Rapide	辅助USB (AUU)		√	√	√
阿斯顿马丁	Rapide	蓝牙电话 (BPM)		√	√	√
阿斯顿马丁	Rapide	全球定位系统 (GPS)	√	√	√	√
阿斯顿马丁	DBS	发动机管理系统 主 (EMS-P)	√	√	√	√
阿斯顿马丁	DBS	副-发动机管理 (EMS-S)	√	√	√	√
阿斯顿马丁	DBS	主-博世发动机 (BECM-M)		√	√	√
阿斯顿马丁	DBS	副-博世发动机控制 (BECM-S)		√	√	√
阿斯顿马丁	DBS	变速器控制 (TCMZf)	√	√	√	√
阿斯顿马丁	DBS	(8速变速器控制)-ZF (ZF, 德国) (TCM-ZF8)		√	√	√
阿斯顿马丁	DBS	马瑞利变速器控制 (ASM)	√	√	√	√
阿斯顿马丁	DBS	防抱死制动 (BCM)	√	√	√	√
阿斯顿马丁	DBS	气囊系统 (RCM)	√	√	√	√
阿斯顿马丁	DBS	中控模块-2 (CCM2)		√	√	√
阿斯顿马丁	DBS	中央控制台 (CCM)	√	√	√	√
阿斯顿马丁	DBS	中央电子 (高速) (CEM-HS)	√	√	√	√
阿斯顿马丁	DBS	中央电子 (低速) (CEM-LS)	√	√	√	√
阿斯顿马丁	DBS	防盗 (CAT-5)		√		
阿斯顿马丁	DBS	仪表板系统 (DIM)	√	√	√	√
阿斯顿马丁	DBS	德国贝鲁胎压监测 (TPMS)	√	√	√	√
阿斯顿马丁	DBS	电子驻车制动 (EPB)	√	√	√	√
阿斯顿马丁	DBS	信息娱乐控制单元 (ICU)		√	√	√
阿斯顿马丁	DBS	驾驶员座椅 (DSM+)	√	√	√	√
阿斯顿马丁	DBS	驾驶员车门 (DDM+)	√	√	√	√
阿斯顿马丁	DBS	驾驶员车门 (DDM+)	√	√	√	√
阿斯顿马丁	DBS	驾驶员后车门 (DDMR)	√	√	√	√
阿斯顿马丁	DBS	电子转向柱锁 (ESCL)	√	√	√	√

阿斯顿马丁	DBS	行车高度和尾翼控制 (RHCM)		√	√	√
阿斯顿马丁	DBS	乘客座椅 (PSM+)	√	√	√	√
阿斯顿马丁	DBS	乘客车门 (PDM+)	√	√	√	√
阿斯顿马丁	DBS	乘客车门 (PDM+)	√	√	√	√
阿斯顿马丁	DBS	转角传感器 (SAS)	√	√	√	√
阿斯顿马丁	DBS	乘客后车门 (PDMR)	√	√	√	√
阿斯顿马丁	DBS	自适应阻尼 (ADM)	√	√	√	√
阿斯顿马丁	DBS	多媒体 (MMM+)	√	√	√	√
阿斯顿马丁	DBS	多媒体 (MMM)	√	√	√	√
阿斯顿马丁	DBS	音频放大器 (AUD5)	√	√	√	√
阿斯顿马丁	DBS	重低音扬声器放大器 (SUB5)		√	√	√
阿斯顿马丁	DBS	媒体播放器 (MP1)	√	√	√	√
阿斯顿马丁	DBS	AM/FM调谐器 (AFM)	√	√	√	√
阿斯顿马丁	DBS	B+0 (Band0)		√	√	
阿斯顿马丁	DBS	电子制动 (EBS)		√	√	√
阿斯顿马丁	DBS	数字音频广播接收器 (DAB)		√	√	
阿斯顿马丁	DBS	辅助CCM (ACCM)		√	√	
阿斯顿马丁	DBS	前控制台接口 (FCIM)	√	√	√	
阿斯顿马丁	DBS	后控制台接口 (RCIM)	√	√	√	
阿斯顿马丁	DBS	LCD模块 (LCDM)	√	√	√	
阿斯顿马丁	DBS	信息娱乐控制模块 (ICM)		√	√	√
阿斯顿马丁	DBS	折叠顶篷 (CRM)		√	√	√
阿斯顿马丁	DBS	GSM电话模块 (PHM)		√	√	√
阿斯顿马丁	DBS	交通管理模块 (TMC)		√	√	√
阿斯顿马丁	DBS	集成音频 (IAM)		√	√	√
阿斯顿马丁	DBS	防翻滚保护 (ROPS)		√	√	
阿斯顿马丁	DBS	卫星数字收音机 (SDAR)		√	√	√
阿斯顿马丁	DBS	辅助USB (AUU)		√	√	√
阿斯顿马丁	DBS	蓝牙电话 (BPM)		√	√	√
阿斯顿马丁	DBS	全球定位系统 (GPS)	√	√	√	√
阿斯顿马丁	Vantage	发动机管理系统 主 (EMS-P)	√	√	√	√
阿斯顿马丁	Vantage	副-发动机管理 (EMS-S)	√	√	√	√
阿斯顿马丁	Vantage	主-博世发动机 (BECM-M)		√	√	√
阿斯顿马丁	Vantage	副-博世发动机控制 (BECM-S)		√	√	√
阿斯顿马丁	Vantage	变速器控制 (TCMZF)	√	√	√	√
阿斯顿马丁	Vantage	(8速变速器控制)-ZF (ZF, 德国) (TCM-ZF8)		√	√	√
阿斯顿马丁	Vantage	马瑞利变速器控制 (ASM)	√	√	√	√
阿斯顿马丁	Vantage	防抱死制动 (BCM)	√	√	√	√

阿斯顿马丁	Vantage	气囊系统(RCM)	√	√	√	√
阿斯顿马丁	Vantage	中控模块-2(CCM2)		√	√	√
阿斯顿马丁	Vantage	中央控制台(CCM)	√	√	√	√
阿斯顿马丁	Vantage	中央电子(高速)(CEM-HS)	√	√	√	√
阿斯顿马丁	Vantage	中央电子(低速)(CEM-LS)	√	√	√	√
阿斯顿马丁	Vantage	防盗(CAT-5)		√		
阿斯顿马丁	Vantage	仪表板系统(DIM)	√	√	√	√
阿斯顿马丁	Vantage	德国贝鲁胎压监测(TPMS)	√	√	√	√
阿斯顿马丁	Vantage	电子驻车制动(EPB)	√	√	√	√
阿斯顿马丁	Vantage	信息娱乐控制单元(ICU)		√	√	√
阿斯顿马丁	Vantage	驾驶员座椅(DSM+)	√	√	√	√
阿斯顿马丁	Vantage	驾驶员车门(DDM+)	√	√	√	√
阿斯顿马丁	Vantage	驾驶员车门(DDM+)	√	√	√	√
阿斯顿马丁	Vantage	驾驶员后车门(DDMR)	√	√	√	√
阿斯顿马丁	Vantage	电子转向柱锁(ESCL)	√	√	√	√
阿斯顿马丁	Vantage	行车高度和尾翼控制(RHCM)		√	√	√
阿斯顿马丁	Vantage	乘客座椅(PSM+)	√	√	√	√
阿斯顿马丁	Vantage	乘客车门(PDM+)	√	√	√	√
阿斯顿马丁	Vantage	乘客车门(PDM+)	√	√	√	√
阿斯顿马丁	Vantage	转角传感器(SAS)	√	√	√	√
阿斯顿马丁	Vantage	乘客后车门(PDMR)	√	√	√	√
阿斯顿马丁	Vantage	自适应阻尼(ADM)	√	√	√	√
阿斯顿马丁	Vantage	多媒体(MMM+)	√	√	√	√
阿斯顿马丁	Vantage	多媒体(MMM)	√	√	√	√
阿斯顿马丁	Vantage	音频放大器(AUD5)	√	√	√	√
阿斯顿马丁	Vantage	重低音扬声器放大器(SUB5)		√	√	√
阿斯顿马丁	Vantage	媒体播放器(MP1)	√	√	√	√
阿斯顿马丁	Vantage	AM/FM调谐器(AFM)	√	√	√	√
阿斯顿马丁	Vantage	B+0(Band0)		√	√	
阿斯顿马丁	Vantage	电子制动(EBS)		√	√	√
阿斯顿马丁	Vantage	数字音频广播接收器(DAB)		√	√	
阿斯顿马丁	Vantage	辅助CCM(ACCM)		√	√	
阿斯顿马丁	Vantage	前控制台接口(FCIM)	√	√	√	
阿斯顿马丁	Vantage	后控制台接口(RCIM)	√	√	√	
阿斯顿马丁	Vantage	LCD模块(LCDM)	√	√	√	
阿斯顿马丁	Vantage	信息娱乐控制模块(ICM)		√	√	√
阿斯顿马丁	Vantage	折叠顶篷(CRM)		√	√	√
阿斯顿马丁	Vantage	GSM电话模块(PHM)		√	√	√

阿斯顿马丁	Vantage	交通管理模块(TMC)		√	√	√
阿斯顿马丁	Vantage	集成音频(IAM)		√	√	√
阿斯顿马丁	Vantage	防翻滚保护(ROPS)		√	√	
阿斯顿马丁	Vantage	卫星数字收音机(SDAR)		√	√	√
阿斯顿马丁	Vantage	辅助USB(AUU)		√	√	√
阿斯顿马丁	Vantage	蓝牙电话(BPM)		√	√	√
阿斯顿马丁	Vantage	全球定位系统(GPS)	√	√	√	√
阿斯顿马丁	DB9	发动机管理系统 主(EMS-P)	√	√	√	√
阿斯顿马丁	DB9	副-发动机管理(EMS-S)	√	√	√	√
阿斯顿马丁	DB9	主-博世发动机(BECM-M)		√	√	√
阿斯顿马丁	DB9	副-博世发动机控制(BECM-S)		√	√	√
阿斯顿马丁	DB9	变速器控制(TCMZF)	√	√	√	√
阿斯顿马丁	DB9	(8速变速器控制)-ZF(ZF, 德国)(TCM-ZF8)		√	√	√
阿斯顿马丁	DB9	马瑞利变速器控制(ASM)	√	√	√	√
阿斯顿马丁	DB9	防抱死制动(BCM)	√	√	√	√
阿斯顿马丁	DB9	气囊系统(RCM)	√	√	√	√
阿斯顿马丁	DB9	中控模块-2(CCM2)		√	√	√
阿斯顿马丁	DB9	中央控制台(CCM)	√	√	√	√
阿斯顿马丁	DB9	中央电子(高速)(CEM-HS)	√	√	√	√
阿斯顿马丁	DB9	中央电子(低速)(CEM-LS)	√	√	√	√
阿斯顿马丁	DB9	防盗(CAT-5)		√		
阿斯顿马丁	DB9	仪表板系统(DIM)	√	√	√	√
阿斯顿马丁	DB9	德国贝鲁胎压监测(TPMS)	√	√	√	√
阿斯顿马丁	DB9	电子驻车制动(EPB)	√	√	√	√
阿斯顿马丁	DB9	信息娱乐控制单元(ICU)		√	√	√
阿斯顿马丁	DB9	驾驶员座椅(DSM+)	√	√	√	√
阿斯顿马丁	DB9	驾驶员车门(DDM+)	√	√	√	√
阿斯顿马丁	DB9	驾驶员车门(DDM+)	√	√	√	√
阿斯顿马丁	DB9	驾驶员后车门(DDMR)	√	√	√	√
阿斯顿马丁	DB9	电子转向柱锁(ESCL)	√	√	√	√
阿斯顿马丁	DB9	行车高度和尾翼控制(RHCM)		√	√	√
阿斯顿马丁	DB9	乘客座椅(PSM+)	√	√	√	√
阿斯顿马丁	DB9	乘客车门(PDM+)	√	√	√	√
阿斯顿马丁	DB9	乘客车门(PDM+)	√	√	√	√
阿斯顿马丁	DB9	转角传感器(SAS)	√	√	√	√
阿斯顿马丁	DB9	乘客后车门(PDMR)	√	√	√	√
阿斯顿马丁	DB9	自适应阻尼(ADM)	√	√	√	√
阿斯顿马丁	DB9	多媒体(MMM+)	√	√	√	√

阿斯顿马丁	DB9	多媒体 (MMM)	√	√	√	√
阿斯顿马丁	DB9	音频放大器 (AUD5)	√	√	√	√
阿斯顿马丁	DB9	重低音扬声器放大器 (SUB5)		√	√	√
阿斯顿马丁	DB9	媒体播放器 (MP1)	√	√	√	√
阿斯顿马丁	DB9	AM/FM调谐器 (AFM)	√	√	√	√
阿斯顿马丁	DB9	B+0 (Band0)		√	√	
阿斯顿马丁	DB9	电子制动 (EBS)		√	√	√
阿斯顿马丁	DB9	数字音频广播接收器 (DAB)		√	√	
阿斯顿马丁	DB9	辅助CCM (ACCM)		√	√	
阿斯顿马丁	DB9	前控制台接口 (FCIM)	√	√	√	
阿斯顿马丁	DB9	后控制台接口 (RCIM)	√	√	√	
阿斯顿马丁	DB9	LCD模块 (LCDM)	√	√	√	
阿斯顿马丁	DB9	信息娱乐控制模块 (ICM)		√	√	√
阿斯顿马丁	DB9	折叠顶篷 (CRM)		√	√	√
阿斯顿马丁	DB9	GSM电话模块 (PHM)		√	√	√
阿斯顿马丁	DB9	交通管理模块 (TMC)		√	√	√
阿斯顿马丁	DB9	集成音频 (IAM)		√	√	√
阿斯顿马丁	DB9	防翻滚保护 (ROPS)		√	√	
阿斯顿马丁	DB9	卫星数字收音机 (SDAR)		√	√	√
阿斯顿马丁	DB9	辅助USB (AUU)		√	√	√
阿斯顿马丁	DB9	蓝牙电话 (BPM)		√	√	√
阿斯顿马丁	DB9	全球定位系统 (GPS)	√	√	√	√
阿斯顿马丁	Lagonda	发动机管理系统 主 (EMS-P)	√	√	√	√
阿斯顿马丁	Lagonda	副-发动机管理 (EMS-S)	√	√	√	√
阿斯顿马丁	Lagonda	主-博世发动机 (BECM-M)		√	√	√
阿斯顿马丁	Lagonda	副-博世发动机控制 (BECM-S)		√	√	√
阿斯顿马丁	Lagonda	变速器控制 (TCMZP)	√	√	√	√
阿斯顿马丁	Lagonda	(8速变速器控制) -ZF (ZF, 德国) (TCM-ZF8)		√	√	√
阿斯顿马丁	Lagonda	马瑞利变速器控制 (ASM)	√	√	√	√
阿斯顿马丁	Lagonda	防抱死制动 (BCM)	√	√	√	√
阿斯顿马丁	Lagonda	气囊系统 (RCM)	√	√	√	√
阿斯顿马丁	Lagonda	中控模块-2 (CCM2)		√	√	√
阿斯顿马丁	Lagonda	中央控制台 (CCM)	√	√	√	√
阿斯顿马丁	Lagonda	中央电子 (高速) (CEM-HS)	√	√	√	√
阿斯顿马丁	Lagonda	中央电子 (低速) (CEM-LS)	√	√	√	√
阿斯顿马丁	Lagonda	防盗 (CAT-5)		√		
阿斯顿马丁	Lagonda	仪表板系统 (DIM)	√	√	√	√
阿斯顿马丁	Lagonda	德国贝鲁胎压监测 (TPMS)	√	√	√	√

阿斯顿马丁	Lagonda	电子驻车制动 (EPB)	√	√	√	√
阿斯顿马丁	Lagonda	信息娱乐控制单元 (ICU)		√	√	√
阿斯顿马丁	Lagonda	驾驶员座椅 (DSM+)	√	√	√	√
阿斯顿马丁	Lagonda	驾驶员车门 (DDM+)	√	√	√	√
阿斯顿马丁	Lagonda	驾驶员车门 (DDM+)	√	√	√	√
阿斯顿马丁	Lagonda	驾驶员后车门 (DDMR)	√	√	√	√
阿斯顿马丁	Lagonda	电子转向柱锁 (ESCL)	√	√	√	√
阿斯顿马丁	Lagonda	行车高度和尾翼控制 (RHCM)		√	√	√
阿斯顿马丁	Lagonda	乘客座椅 (PSM+)	√	√	√	√
阿斯顿马丁	Lagonda	乘客车门 (PDM+)	√	√	√	√
阿斯顿马丁	Lagonda	乘客车门 (PDM+)	√	√	√	√
阿斯顿马丁	Lagonda	转角传感器 (SAS)	√	√	√	√
阿斯顿马丁	Lagonda	乘客后车门 (PDMR)	√	√	√	√
阿斯顿马丁	Lagonda	自适应阻尼 (ADM)	√	√	√	√
阿斯顿马丁	Lagonda	多媒体 (MMM+)	√	√	√	√
阿斯顿马丁	Lagonda	多媒体 (MMM)	√	√	√	√
阿斯顿马丁	Lagonda	音频放大器 (AUD5)	√	√	√	√
阿斯顿马丁	Lagonda	重低音扬声器放大器 (SUB5)		√	√	√
阿斯顿马丁	Lagonda	媒体播放器 (MP1)	√	√	√	√
阿斯顿马丁	Lagonda	AM/FM调谐器 (AFM)	√	√	√	√
阿斯顿马丁	Lagonda	B+0 (Band0)		√	√	
阿斯顿马丁	Lagonda	电子制动 (EBS)		√	√	√
阿斯顿马丁	Lagonda	数字音频广播接收器 (DAB)		√	√	
阿斯顿马丁	Lagonda	辅助CCM (ACCM)		√	√	
阿斯顿马丁	Lagonda	前控制台接口 (FCIM)	√	√	√	
阿斯顿马丁	Lagonda	后控制台接口 (RCIM)	√	√	√	
阿斯顿马丁	Lagonda	LCD模块 (LCDM)	√	√	√	
阿斯顿马丁	Lagonda	信息娱乐控制模块 (ICM)		√	√	√
阿斯顿马丁	Lagonda	折叠顶篷 (CRM)		√	√	√
阿斯顿马丁	Lagonda	GSM电话模块 (PHM)		√	√	√
阿斯顿马丁	Lagonda	交通管理模块 (TMC)		√	√	√
阿斯顿马丁	Lagonda	集成音频 (IAM)		√	√	√
阿斯顿马丁	Lagonda	防翻滚保护 (ROPS)		√	√	
阿斯顿马丁	Lagonda	卫星数字收音机 (SDAR)		√	√	√
阿斯顿马丁	Lagonda	辅助USB (AUU)		√	√	√
阿斯顿马丁	Lagonda	蓝牙电话 (BPM)		√	√	√
阿斯顿马丁	Lagonda	全球定位系统 (GPS)	√	√	√	√
阿斯顿马丁	One-77	发动机管理系统_主 (EMS-P)	√	√	√	√

阿斯顿马丁	One-77	副-发动机管理 (EMS-S)	√	√	√	√
阿斯顿马丁	One-77	主-博世发动机 (BECM-M)		√	√	√
阿斯顿马丁	One-77	副-博世发动机控制 (BECM-S)		√	√	√
阿斯顿马丁	One-77	变速器控制 (TCMZf)	√	√	√	√
阿斯顿马丁	One-77	(8速变速器控制)-ZF (ZF, 德国) (TCM-ZF8)		√	√	√
阿斯顿马丁	One-77	马瑞利变速器控制 (ASM)	√	√	√	√
阿斯顿马丁	One-77	防抱死制动 (BCM)	√	√	√	√
阿斯顿马丁	One-77	气囊系统 (RCM)	√	√	√	√
阿斯顿马丁	One-77	中控模块-2 (CCM2)		√	√	√
阿斯顿马丁	One-77	中央控制台 (CCM)	√	√	√	√
阿斯顿马丁	One-77	中央电子 (高速) (CEM-HS)	√	√	√	√
阿斯顿马丁	One-77	中央电子 (低速) (CEM-LS)	√	√	√	√
阿斯顿马丁	One-77	防盗 (CAT-5)		√		
阿斯顿马丁	One-77	仪表板系统 (DIM)	√	√	√	√
阿斯顿马丁	One-77	德国贝鲁胎压监测 (TPMS)	√	√	√	√
阿斯顿马丁	One-77	电子驻车制动 (EPB)	√	√	√	√
阿斯顿马丁	One-77	信息娱乐控制单元 (ICU)		√	√	√
阿斯顿马丁	One-77	驾驶员座椅 (DSM+)	√	√	√	√
阿斯顿马丁	One-77	驾驶员车门 (DDM+)	√	√	√	√
阿斯顿马丁	One-77	驾驶员车门 (DDM+)	√	√	√	√
阿斯顿马丁	One-77	驾驶员后车门 (DDMR)	√	√	√	√
阿斯顿马丁	One-77	电子转向柱锁 (ESCL)	√	√	√	√
阿斯顿马丁	One-77	行车高度和尾翼控制 (RHCM)		√	√	√
阿斯顿马丁	One-77	乘客座椅 (PSM+)	√	√	√	√
阿斯顿马丁	One-77	乘客车门 (PDM+)	√	√	√	√
阿斯顿马丁	One-77	乘客车门 (PDM+)	√	√	√	√
阿斯顿马丁	One-77	转角传感器 (SAS)	√	√	√	√
阿斯顿马丁	One-77	乘客后车门 (PDMR)	√	√	√	√
阿斯顿马丁	One-77	自适应阻尼 (ADM)	√	√	√	√
阿斯顿马丁	One-77	多媒体 (MMM+)	√	√	√	√
阿斯顿马丁	One-77	多媒体 (MMM)	√	√	√	√
阿斯顿马丁	One-77	音频放大器 (AUD5)	√	√	√	√
阿斯顿马丁	One-77	重低音扬声器放大器 (SUB5)		√	√	√
阿斯顿马丁	One-77	媒体播放器 (MP1)	√	√	√	√
阿斯顿马丁	One-77	AM/FM调谐器 (AFM)	√	√	√	√
阿斯顿马丁	One-77	B+0 (Band0)		√	√	
阿斯顿马丁	One-77	电子制动 (EBS)		√	√	√
阿斯顿马丁	One-77	数字音频广播接收器 (DAB)		√	√	

阿斯顿马丁	One-77	辅助CCM (ACCM)		√	√	
阿斯顿马丁	One-77	前控制台接口 (FCIM)	√	√	√	
阿斯顿马丁	One-77	后控制台接口 (RCIM)	√	√	√	
阿斯顿马丁	One-77	LCD模块 (LCDM)	√	√	√	
阿斯顿马丁	One-77	信息娱乐控制模块 (ICM)		√	√	√
阿斯顿马丁	One-77	折叠顶篷 (CRM)		√	√	√
阿斯顿马丁	One-77	GSM电话模块 (PHM)		√	√	√
阿斯顿马丁	One-77	交通管理模块 (TMC)		√	√	√
阿斯顿马丁	One-77	集成音频 (IAM)		√	√	√
阿斯顿马丁	One-77	防翻滚保护 (ROPS)		√	√	
阿斯顿马丁	One-77	卫星数字收音机 (SDAR)		√	√	√
阿斯顿马丁	One-77	辅助USB (AUU)		√	√	√
阿斯顿马丁	One-77	蓝牙电话 (BPM)		√	√	√
阿斯顿马丁	One-77	全球定位系统 (GPS)	√	√	√	√
阿斯顿马丁	Zagato	发动机管理系统 主 (EMS-P)	√	√	√	√
阿斯顿马丁	Zagato	副-发动机管理 (EMS-S)	√	√	√	√
阿斯顿马丁	Zagato	主-博世发动机 (BECM-M)		√	√	√
阿斯顿马丁	Zagato	副-博世发动机控制 (BECM-S)		√	√	√
阿斯顿马丁	Zagato	变速器控制 (TCMZf)	√	√	√	√
阿斯顿马丁	Zagato	(8速变速器控制) -ZF (ZF, 德国) (TCM-ZF8)		√	√	√
阿斯顿马丁	Zagato	马瑞利变速器控制 (ASM)	√	√	√	√
阿斯顿马丁	Zagato	防抱死制动 (BCM)	√	√	√	√
阿斯顿马丁	Zagato	气囊系统 (RCM)	√	√	√	√
阿斯顿马丁	Zagato	中控模块-2 (CCM2)		√	√	√
阿斯顿马丁	Zagato	中央控制台 (CCM)	√	√	√	√
阿斯顿马丁	Zagato	中央电子 (高速) (CEM-HS)	√	√	√	√
阿斯顿马丁	Zagato	中央电子 (低速) (CEM-LS)	√	√	√	√
阿斯顿马丁	Zagato	防盗 (CAT-5)		√		
阿斯顿马丁	Zagato	仪表板系统 (DIM)	√	√	√	√
阿斯顿马丁	Zagato	德国贝鲁胎压监测 (TPMS)	√	√	√	√
阿斯顿马丁	Zagato	电子驻车制动 (EPB)	√	√	√	√
阿斯顿马丁	Zagato	信息娱乐控制单元 (ICU)		√	√	√
阿斯顿马丁	Zagato	驾驶员座椅 (DSM+)	√	√	√	√
阿斯顿马丁	Zagato	驾驶员车门 (DDM+)	√	√	√	√
阿斯顿马丁	Zagato	驾驶员车门 (DDM+)	√	√	√	√
阿斯顿马丁	Zagato	驾驶员后车门 (DDMR)	√	√	√	√
阿斯顿马丁	Zagato	电子转向柱锁 (ESCL)	√	√	√	√
阿斯顿马丁	Zagato	行车高度和尾翼控制 (RHCM)		√	√	√

阿斯顿马丁	Zagato	乘客座椅 (PSM+)	√	√	√	√
阿斯顿马丁	Zagato	乘客车门 (PDM+)	√	√	√	√
阿斯顿马丁	Zagato	乘客车门 (PDM+)	√	√	√	√
阿斯顿马丁	Zagato	转角传感器 (SAS)	√	√	√	√
阿斯顿马丁	Zagato	乘客后车门 (PDMR)	√	√	√	√
阿斯顿马丁	Zagato	自适应阻尼 (ADM)	√	√	√	√
阿斯顿马丁	Zagato	多媒体 (MMM+)	√	√	√	√
阿斯顿马丁	Zagato	多媒体 (MMM)	√	√	√	√
阿斯顿马丁	Zagato	音频放大器 (AUD5)	√	√	√	√
阿斯顿马丁	Zagato	重低音扬声器放大器 (SUB5)		√	√	√
阿斯顿马丁	Zagato	媒体播放器 (MP1)	√	√	√	√
阿斯顿马丁	Zagato	AM/FM调谐器 (AFM)	√	√	√	√
阿斯顿马丁	Zagato	B+0 (Band0)		√	√	
阿斯顿马丁	Zagato	电子制动 (EBS)		√	√	√
阿斯顿马丁	Zagato	数字音频广播接收器 (DAB)		√	√	
阿斯顿马丁	Zagato	辅助CCM (ACCM)		√	√	
阿斯顿马丁	Zagato	前控制台接口 (FCIM)	√	√	√	
阿斯顿马丁	Zagato	后控制台接口 (RCIM)	√	√	√	
阿斯顿马丁	Zagato	LCD模块 (LCDM)	√	√	√	
阿斯顿马丁	Zagato	信息娱乐控制模块 (ICM)		√	√	√
阿斯顿马丁	Zagato	折叠顶篷 (CRM)		√	√	√
阿斯顿马丁	Zagato	GSM电话模块 (PHM)		√	√	√
阿斯顿马丁	Zagato	交通管理模块 (TMC)		√	√	√
阿斯顿马丁	Zagato	集成音频 (IAM)		√	√	√
阿斯顿马丁	Zagato	防翻滚保护 (ROPS)		√	√	
阿斯顿马丁	Zagato	卫星数字收音机 (SDAR)		√	√	√
阿斯顿马丁	Zagato	辅助USB (AUU)		√	√	√
阿斯顿马丁	Zagato	蓝牙电话 (BPM)		√	√	√
阿斯顿马丁	Zagato	全球定位系统 (GPS)	√	√	√	√