



# 深圳市朗仁科技有限公司

## Shenzhen Xtooltech Co., Ltd

### 北京奔驰功能表 V21.10

提示及说明:

编程功能仅支持H6PRO,H6PRO大师版产品.

\* 表示此功能为新增功能.

√ 表示此功能支持.

× 表示此功能不支持.

※ 表示此功能部分支持.

车型	底盘号	所属部分	系统名称	读取版本信息	读取故障码	清除故障码	读取数据流	读取冻结帧	动作测试	特殊功能	设码	编程
A-系列	177	驾驶员辅助系统	左侧外后部内置雷达传感器(IRS HLA)	√	√	√	√	×	×	SP1150,SP1151	×	×
A-系列	177	驾驶员辅助系统	右侧外后部内置雷达传感器(IRS HRA)	√	√	√	√	×	×	SP1150,SP1151	×	×
A-系列	177	驾驶员辅助系统	雷达传感器控制单元(SGR)	√	√	√	√	×	ACT0430,ACT0431	SP1167,SP1168,SP1169	×	×
A-系列	177	驾驶员辅助系统	左后外侧短程雷达(LR NBR)	√	√	√	√	×	×	SP1177	×	×
A-系列	177	驾驶员辅助系统	轮胎压力检测系统(RDK)	√	√	√	√	×	ACT0078,ACT0079,ACT0081,	SP1053	×	×
A-系列	177	驾驶员辅助系统	右后外侧短程雷达(RR NBR)	√	√	√	√	×	×	SP1176	×	×
A-系列	177	驾驶员辅助系统	增强现实摄像头(KAR)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
A-系列	177	驾驶员辅助系统	多功能摄像机(单眼) (A40/11)(MFK)	√	√	√	√	×	ACT0181,ACT0065	SP1157	×	×
A-系列	177	驾驶员辅助系统	多功能摄像机(立体) (A40/13)(MFK)	√	√	√	√	×	ACT0181,ACT0065	SP1063	×	×
A-系列	177	驾驶员辅助系统	限距控制系统(DTR)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
A-系列	177	驾驶员辅助系统	限距控制系统(DTR)	√	√	√	√	×	×	SP1165,SP1166	×	×
A-系列	177	驾驶员辅助系统	驻车定位系统(PTS)	√	√	√	√	×	ACT0432,ACT0306	SP1170	×	×
A-系列	177	驾驶员辅助系统	防撞辅助系统(SG AWF)	√	√	√	√	×	×	SP1063	×	×
A-系列	177	驾驶员辅助系统	倒车摄像机(RFK)	√	√	√	√	×	×	SP1153	×	×
A-系列	177	信息与通讯	音频或驾驶室管理及数据系统(AUDIO)	√	√	√	×	×	×	×	×	×
A-系列	177	信息与通讯	车载智能信息服务控制单元(HERMES)	√	√	√	√	×	×	SP1046	×	×
A-系列	177	信息与通讯	风挡玻璃读取器系统(CSM)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
A-系列	177	座椅与车门	前排乘客多仿形座椅(MKS BFS)	√	√	√	√	×	ACT0389,ACT0390,ACT0392	×	×	×
A-系列	177	座椅与车门	驾驶员多仿形座椅(MKS FS)	√	√	√	√	×	ACT0389,ACT0390,ACT0392	×	×	×
A-系列	177	座椅与车门	左前多仿形座椅(MKS)	√	√	√	√	×	ACT0389,ACT0390,ACT0391,	×	×	×
A-系列	177	座椅与车门	右前多仿形座椅(MKS)	√	√	√	√	×	ACT0389,ACT0390,ACT0391,	×	×	×
A-系列	177	信息与通讯	移动电话托座(MTAS)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
A-系列	177	信息与通讯	平视显示器(HUD)	√	√	√	√	×	ACT0210,ACT0212	SP1063	×	×
A-系列	177	座椅与车门	左侧后车门(TSG HL)	√	√	√	√	×	ACT0360,ACT0361,ACT0362,	SP1080,SP1146,SP1147	×	×
A-系列	177	座椅与车门	右侧前车门(TSG MF)	√	√	√	√	×	ACT0353,ACT0274,ACT0273,	SP1080,SP1146,SP1147	×	×
A-系列	177	座椅与车门	右侧后车门(TSG MR)	√	√	√	√	×	ACT0367,ACT0368,ACT0369,	SP1080,SP1146,SP1147	×	×
A-系列	177	座椅与车门	左侧前车门(TSG VL)	√	√	√	√	×	ACT0342,ACT0255,ACT0254,	SP1080,SP1146,SP1147	×	×
A-系列	177	信息与通讯	仪表盘(KI)	√	√	√	√	×	ACT0039,ACT0405,ACT0048,	SP1043,SP1044,SP1045	×	×
A-系列	177	信息与通讯	触摸垫(TPAD)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
A-系列	177	信息与通讯	电话(CTEL)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
A-系列	177	信息与通讯	声音-音响系统	√	√	√	√	×	×	×	×	×
A-系列	177	信息与通讯	音频/驾驶室管理及数据系统显示屏(ZA)	√	√	√	√	×	ACT0291,ACT0206,ACT0039	×	×	×
A-系列	177	座椅与车门	前排乘客'电动座椅调节(ESA)	√	√	√	√	×	ACT0230,ACT0378,ACT0234,	SP1075	×	×

A-系列	177	座椅与车门	驾驶员'电动座椅调节(ESV)	√	√	√	√	×	ACT0214,ACT0373,ACT0218,	SP1075	×	×
A-系列	177	座椅与车门	S22 (驾驶员侧车门座椅调节开关)	√	√	√	×	×	×	×	×	×
A-系列	177	座椅与车门	S22 (驾驶员侧车门座椅调节开关)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
A-系列	177	座椅与车门	S23 (前排乘客侧车门座椅调节开关)	√	√	√	×	×	×	×	×	×
A-系列	177	座椅与车门	S23 (前排乘客侧车门座椅调节开关)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
A-系列	177	座椅与车门	S47/2 (驾驶员侧车门开关模块)	√	√	√	×	×	×	×	×	×
A-系列	177	座椅与车门	S47/2 (驾驶员侧车门开关模块)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
A-系列	177	座椅与车门	S47/3 (前排乘客侧车门开关模块)	√	√	√	×	×	×	×	×	×
A-系列	177	座椅与车门	S47/3 (前排乘客侧车门开关模块)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
A-系列	177	座椅与车门	S51/1 (驾驶员座椅智能气候控制开关)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
A-系列	177	座椅与车门	S51/1 (驾驶员侧车门座椅加热器开关)	√	√	√	×	×	×	×	×	×
A-系列	177	座椅与车门	S51/2 (前排乘客座椅智能气候控制开关)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
A-系列	177	座椅与车门	S51/2 (前排乘客侧车门座椅加热器开关)	√	√	√	×	×	×	×	×	×
A-系列	177	车身	前部信号采集及促动控制模组(SAMF)	√	√	√	√	×	ACT0383,ACT0384,ACT0385,	SP1065,SP1147	×	×
A-系列	177	车身	右前照明单元发光二极管(LED)矩阵	√	√	√	√	×	×	×	×	×
A-系列	177	车身	左前自适应安全带拉紧器(REVGUS VL)	√	√	√	√	×	ACT0209	×	×	×
A-系列	177	车身	左前自适应安全带拉紧器(REVGUS VL)	√	√	√	√	×	ACT0209	×	×	×
A-系列	177	车身	右前自适应安全带拉紧器(REVGUS VR)	√	√	√	√	×	ACT0213	×	×	×
A-系列	177	车身	右前自适应安全带拉紧器(REVGUS VR)	√	√	√	√	×	ACT0213	×	×	×
A-系列	177	车身	组合式车内后视镜车费表(STM)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
A-系列	177	底盘	电控车辆稳定行驶系统(ESP)	√	√	√	√	√	ACT0069,ACT0070,ACT0285,	SP1178,SP1179,SP1180,SP	×	×
A-系列	177	底盘	电控车辆稳定行驶系统(ESP)	√	√	√	√	×	ACT0069,ACT0070,ACT0285,	SP1178,SP1179,SP1180,SP	×	×
A-系列	177	空调	驻车加热无线电遥控器(TSTH)	√	√	√	√	×	ACT0203,ACT0429	×	×	×
A-系列	177	车身	数据通信控制单元(DCCU)-直流充电	√	√	√	√	×	×	×	×	×
A-系列	177	底盘	自适应减震系统(N51/5)(ADS)	√	√	√	√	×	ACT0167,ACT0168,ACT0169,	SP1061	×	×
A-系列	177	底盘	自适应减震系统(N51/5)(ADS)	√	√	√	√	×	ACT0167,ACT0168,ACT0169,	SP1061	×	×
A-系列	177	车身	蓄电池管理系统(BMS)	√	√	√	√	×	ACT0464,ACT0465,ACT0466	SP1201	×	×
A-系列	177	车身	防眩内部后视镜(DBE)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
A-系列	177	车身	车内活动传感器(EDW)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
A-系列	177	车身	风挡玻璃雨刮器(FSW)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
A-系列	177	车身	方向盘电子装置(LRE)	√	√	√	√	×	ACT0060,ACT0065,ACT0404	SP1152	×	×
A-系列	177	车身	多功能控制单元(MSS)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
A-系列	177	车身	多功能控制单元(MSS)	√	√	√	√	×	ACT0204	×	×	×
A-系列	177	驾驶	选择性催化还原(SCR)	√	√	√	√	×	ACT0435,ACT0436,ACT0437,	SP1188,SP1189	×	×
A-系列	177	车身	蓄电池传感器(B95)(BSN)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
A-系列	177	驾驶	起动机发电机 48V车载电气系统(ISG)	√	√	√	×	×	×	×	×	×
A-系列	177	车身	拖车识别装置(AHE)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
A-系列	177	底盘	电动动力转向(ES)	√	√	√	√	×	×	SP1071,SP1069,SP1171,SP	×	×
A-系列	177	车身	电子点火开关(EZS)	√	√	√	√	×	ACT0372	×	×	×
A-系列	177	车身	锂离子蓄电池(LIB)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
A-系列	177	车身	锂离子蓄电池(LIB)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
A-系列	177	车身	重量传感系统(N110)(WSS)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
A-系列	177	车身	全景滑动天窗(PSD)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
A-系列	177	驾驶	功率电子装置(SG EM)	√	√	√	√	×	ACT0462,ACT0463	SP1197,SP1198,SP1199,SP	×	×
A-系列	177	车身	电动车发声器(SG SOGE)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
A-系列	177	车身	辅助防护装置(SRS)	√	√	√	√	√	×	×	×	×
A-系列	177	空调	辅助暖气系统(STH)	√	√	√	√	×	ACT0202	×	×	×
A-系列	177	底盘	下部控制板(DRVU)	√	√	√	×	×	×	×	×	×

A-系列	177	车身	左前照明单元LED矩阵(SG LML VL)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
A-系列	177	车身	左前照明单元LED矩阵(SG LML VL)	√	√	√	√	×	ACT0299,ACT0827,ACT0828,	SP1089,SP1090	×	×
A-系列	177	驾驶	右前照明单元LED矩阵(SG LML VR)	√	√	√	√	×	ACT0299,ACT0827,ACT0828,	SP1095,SP1096	×	×
A-系列	177	车身	车库开门器 (A67n2)(GTO)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
A-系列	177	车身	环境照明灯(AML)	√	√	√	√	×	ACT0396,ACT0397,ACT0398,	SP1149	×	×
A-系列	177	车身	车顶控制板(DBE)	√	√	√	√	×	ACT0301,ACT0302,ACT0304,	SP1158	×	×
A-系列	177	车身	手势传感器(GES)	√	√	√	√	×	ACT0043	×	×	×
A-系列	177	车身	转向柱模块(MRM)	√	√	√	√	×	ACT0061	×	×	×
A-系列	177	车身	警报喇叭 (H3/1)(AS)	√	√	√	√	×	ACT0309,ACT0477,ACT0478	×	×	×
A-系列	177	底盘	驱动机构(AMG DRVU)	√	√	√	√	×	ACT0409,ACT0410,ACT0411,	SP1154,SP1155,SP1156	×	×
A-系列	177	车身	手动识别(HE)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
A-系列	177	车身	充电装置(SG LG)	√	√	√	√	×	ACT0413,ACT0414,ACT0415,	×	×	×
A-系列	177	车身	左侧大灯(SG SW L)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
A-系列	177	车身	右侧大灯(SG SW R)	√	√	√	√	×	ACT0293,ACT0292,ACT0297,	×	×	×
A-系列	177	驾驶	全轮驱动(VG)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
A-系列	177	驾驶	全轮驱动(VG)	√	√	√	√	×	ACT0043	SP1175	×	×
A-系列	177	驾驶	全轮驱动(VG)	√	√	√	√	×	ACT0433,ACT0434	SP1099,SP1174	×	×
A-系列	177	驾驶	燃油泵(FSCU)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
A-系列	177	空调	空调(KLA)	√	√	√	×	×	×	×	×	×
A-系列	177	空调	空调(KLA)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
A-系列	177	空调	空调(KLA)	√	√	√	√	×	ACT0427,ACT0182,ACT0428,	SP1065,SP1066,SP1067,SP	×	×
A-系列	177	车身	雨量/光线传感器 (B38/2)(RGLS)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
A-系列	177	车身	直流/直流变换器(DC/DC)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
A-系列	177	车身	前排乘客"座椅加热	√	√	√	√	×	ACT0420,ACT0421,ACT0422,	SP1159,SP1160	×	×
A-系列	177	车身	驾驶员"座椅加热	√	√	√	√	×	ACT0420,ACT0421,ACT0422,	SP1161,SP1162	×	×
A-系列	177	驾驶	CDI-内燃机OM608的发动机电子设备C	√	√	√	√	√	ACT0336,ACT0005,ACT0002,	SP1000,SP1118,SP1119,SP	×	×
A-系列	177	驾驶	N127 (传动系统控制单元)	√	√	√	×	×	×	×	×	×
A-系列	177	驾驶	N127 (传动系统控制单元)	√	√	√	√	×	ACT0028,ACT0441,ACT0442,	SP1190,SP1042,SP1025,SP	×	×
A-系列	177	驾驶	N15/13 (双离合器变速箱控制单元)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
A-系列	177	驾驶	N3/10-内燃机M139的发动机电子设备M	√	√	√	√	×	ACT0330,ACT0002,ACT0025,	SP1001,SP1004,SP1204,SP	×	×
A-系列	177	驾驶	N3/10-内燃机M260/M264的发动机电子	√	√	√	√	√	ACT0330,ACT0003,ACT0471,	SP1203,SP1117	×	×
A-系列	177	驾驶	N3/10-内燃机M282的发动机电子设备E	√	√	√	√	√	ACT0330,ACT0002,ACT0005,	SP1001,SP1004,SP1109,SP	×	×
A-系列	177	驾驶	N3/9-内燃机OM654的发动机电子设备M	√	√	√	√	√	ACT0001,ACT0005,ACT0006,	SP1001,SP1000,SP1130,SP	×	×
A-系列	177	车身	N38 (车尾转化模块)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
A-系列	177	驾驶	Y3/14n4 (双离合器变速箱全集成化变	√	√	√	×	×	×	×	×	×
A-系列	177	驾驶	Y3/14n4 (双离合器变速箱全集成化变	√	√	√	×	×	×	×	×	×
B-系列	242/246	驾驶员辅助系统	"防撞辅助系统"控制单元 (A90)(SG A	√	√	√	√	×	ACT0110	SP1059	×	√
B-系列	242/246	驾驶员辅助系统	左后外部智能雷达测距传感器 (B29/4)(I	√	√	√	√	×	×	×	×	×
B-系列	242/246	驾驶员辅助系统	右后外部智能雷达测距传感器 (B29/5)(I	√	√	√	√	×	×	×	×	×
B-系列	242/246	驾驶员辅助系统	轮胎压力检测系统(RDK)	√	√	√	√	×	ACT0078,ACT0079,ACT0080,	SP1053	×	√
B-系列	242/246	驾驶员辅助系统	多功能摄像机 (A40/11)(MFK)	√	√	√	√	×	ACT0181,ACT0065	SP1063,SP1064	×	√
B-系列	242/246	驾驶员辅助系统	车距控制系统 (A89)(DTR)	√	√	√	√	×	×	SP1079	CD0317	√
B-系列	242/246	驾驶员辅助系统	多功能摄像机(MFK)	√	√	√	√	×	ACT0181,ACT0065	SP1063	×	√
B-系列	242/246	驾驶员辅助系统	驻车定位系统(PTS)	√	√	√	√	×	ACT0968	×	CD0317,CD0367,CD0401,CD0	√
B-系列	242/246	驾驶员辅助系统	倒车摄像机(RFK)	√	√	√	√	×	ACT0098	SP1082,SP1083	×	√
B-系列	242/246	驾驶员辅助系统	倒车摄像机(RFK)	√	√	√	√	×	ACT0098,ACT0100	SP1082,SP1083	×	√
B-系列	242/246	驾驶员辅助系统	驻车系统(N62)(PARK)	√	√	√	√	×	ACT0305,ACT0306	×	CD0317,CD0367	√
B-系列	242/246	座椅与车门	带记忆功能的"前排乘客"电动座椅调节	√	√	√	√	×	ACT0230,ACT0231,ACT0232,	SP1074,SP1075	×	√

B-系列	242/246	座椅与车门	带记忆功能的“驾驶员”电动座椅调节(E	√	√	√	√	×	ACT0214,ACT0215,ACT0216,	SP1074,SP1075,SP1076	×	√
B-系列	242/246	信息与通讯	音频或驾驶室管理及数据系统(AUDIO)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
B-系列	242/246	信息与通讯	音频或驾驶室管理及数据系统(AUDIO)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
B-系列	242/246	信息与通讯	远程信息处理服务通信模块(KOMO)	√	√	√	√	×	ACT0051,ACT0039,ACT0043,	×	×	√
B-系列	242/246	信息与通讯	远程信息处理 (N123/4)(KOMO)	√	√	√	√	×	ACT0043,ACT0058,ACT0059,	×	×	√
B-系列	242/246	信息与通讯	数字音频广播(DAB)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
B-系列	242/246	信息与通讯	数字音频广播(DAB)	√	√	√	√	×	ACT0198,ACT0087,ACT0199,	×	×	×
B-系列	242/246	信息与通讯	数字音频广播(DAB)	√	√	√	√	×	ACT0198,ACT0087,ACT0199,	×	CD0317	×
B-系列	242/246	座椅与车门	远程信息处理(KOMO)	√	√	√	√	×	×	SP1046,SP1047	×	×
B-系列	242/246	信息与通讯	数字音频广播(N87/3)(DAB)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
B-系列	242/246	信息与通讯	紧急呼叫系统[欧洲](E Call)	√	√	√	√	×	ACT0039,ACT0040,ACT0041,	×	×	×
B-系列	242/246	信息与通讯	电视调谐器 谐调器单元(TB5)	√	√	√	√	×	ACT0198,ACT0224,ACT0225,	×	×	×
B-系列	242/246	信息与通讯	平视显示器(HUD)	√	√	√	√	×	ACT0210,ACT0211,ACT0212	SP1073	×	×
B-系列	242/246	信息与通讯	多媒体接口(MIF)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
B-系列	242/246	信息与通讯	多媒体接口(MIF)	√	√	√	√	×	ACT0043	×	×	×
B-系列	242/246	信息与通讯	卫星收音机(SDAR)	√	√	√	√	×	ACT0221,ACT0222,ACT0133,	×	CD0341CD0342,CD0343,CD0	×
B-系列	242/246	座椅与车门	右侧前车门(TSG MF)	√	√	√	√	×	ACT0272,ACT0273,ACT0274,	SP1080	×	√
B-系列	242/246	座椅与车门	左侧前车门(TSG VL)	√	√	√	√	×	ACT0253,ACT0254,ACT0255,	SP1080	×	√
B-系列	242/246	信息与通讯	电视调谐器(TV)	√	√	√	√	×	ACT0043,ACT0228,ACT0199,	×	×	×
B-系列	242/246	信息与通讯	电视调谐器(TV)	√	√	√	√	×	ACT0043,ACT0228,ACT0199,	×	×	×
B-系列	242/246	信息与通讯	电视调谐器(TV)	√	√	√	√	×	ACT0174,ACT0175,ACT0176,	×	CD0341CD0342,CD0343,CD0	×
B-系列	242/246	信息与通讯	电视调谐器(TV)	√	√	√	√	×	ACT0174,ACT0175,ACT0176,	×	CD0341CD0342,CD0343,CD0	×
B-系列	242/246	信息与通讯	电视调谐器(TV)	√	√	√	√	×	ACT0174,ACT0175,ACT0176,	×	×	×
B-系列	242/246	信息与通讯	电视调谐器(TV)	√	√	√	√	×	ACT0198,ACT0224,ACT0225,	×	×	×
B-系列	242/246	信息与通讯	导航模块 (A2/30)(NAV)	√	√	√	√	×	ACT0071,ACT0072,ACT0073,	×	×	√
B-系列	242/246	信息与通讯	导航系统(N125/2)(NAVI20)	√	√	√	√	×	ACT0206,ACT0044	×	×	×
B-系列	242/246	信息与通讯	驱动包(DRIVE K)	√	√	√	√	×	ACT0204,ACT0205,ACT0058,	×	×	×
B-系列	242/246	信息与通讯	仪表盘(KI)	√	√	√	√	×	ACT0045,ACT0046,ACT0047,	SP1043,SP1044,SP1045	×	√
B-系列	242/246	信息与通讯	声音-音响系统	√	√	√	√	×	ACT0043,ACT0133,ACT0134,	×	CD0317	×
B-系列	242/246	信息与通讯	声音-音响系统	√	√	√	√	×	ACT0160,ACT0135,ACT0139,	SP1060	×	×
B-系列	242/246	信息与通讯	音频/驾驶室管理及数据系统操作单元 (	√	√	√	√	×	ACT0289	×	×	√
B-系列	242/246	信息与通讯	音频/驾驶室管理及数据系统操作单元 (	√	√	√	√	×	ACT0289	×	×	√
B-系列	242/246	信息与通讯	音频/驾驶室管理及数据系统显示屏(ZA	√	√	√	√	×	ACT0290,ACT0096,ACT0090,	×	×	√
B-系列	242/246	信息与通讯	音频/驾驶室管理及数据系统显示屏(ZA	√	√	√	√	×	ACT0291,ACT0039,ACT0043,	×	×	√
B-系列	242/246	信息与通讯	AUDIO-音频系统或驾驶室管理及数据系	√	√	√	√	×	×	×	×	×
B-系列	242/246	信息与通讯	AUDIO-音频系统或驾驶室管理及数据系	√	√	√	√	×	ACT0082,ACT0083,ACT0084,	SP1054,SP1055,SP1056,SP	×	×
B-系列	242/246	驾驶	双片离合器传输电子变速箱控制系统(D	√	√	√	√	√	ACT0312,ACT0313,ACT0314,	SP1074,SP1002,SP1103,SP	CD0317,CD0304,CD0305,CD0	√
B-系列	242/246	车身	左后外部智能雷达测距传感器 (B29/4)(	√	√	√	√	×	×	×	×	√
B-系列	242/246	车身	右后外部智能雷达测距传感器 (B29/5)(	√	√	√	√	×	×	×	×	√
B-系列	242/246	车身	“全景滑动天窗”控制模块 (A98)(PSD)	√	√	√	√	×	ACT0208,ACT0207	SP1072	×	√
B-系列	242/246	车身	“车顶控制板”控制单元 (N70)(OCP)	√	√	√	√	×	ACT0301,ACT0302,ACT0303,	×	×	×
B-系列	242/246	车身	左前自适应安全带拉紧器(REVGUS VL	√	√	√	√	×	ACT0209	×	×	√
B-系列	242/246	车身	右前自适应安全带拉紧器(REVGUS VR	√	√	√	√	×	ACT0213	×	×	√
B-系列	242/246	车身	信号探测和控制模块 (N10)(SAM)	√	√	√	√	×	×	×	×	√
B-系列	242/246	车身	信号探测和控制模块 (N10)(SAM)	√	√	√	√	×	×	×	×	√
B-系列	242/246	驾驶	标准动力系控制器 (N127)(PTCU)	√	√	√	√	×	ACT0035,ACT0036,ACT0028,	SP1042	CD0317,CD0304,CD0305	√
B-系列	242/246	驾驶	标准动力系控制器 (N127)(PTCU)	√	√	√	√	×	ACT0626,ACT0028,ACT1274,	SP1497,SP1498	×	√
B-系列	242/246	底盘	电控行车稳定系统 (N30/4)(ESP)	√	√	√	√	√	ACT0069,ACT0070	SP1051,SP1052	×	√



B-系列	242/246	车身	“大灯”控制单元 (N71/1)(SG SW)	√	√	√	√	×	ACT0292,ACT0293,ACT0294,	SP1084,SP1085,SP1086,SP	CD0317	√
B-系列	242/246	车身	防眩车内后视镜 (A67)(AISP)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
B-系列	242/246	底盘	电动驻车制动器 (N128)(EFB)	√	√	√	√	×	ACT0285,ACT0286,ACT0287,	SP1081	×	√
B-系列	242/246	底盘	自适应减震系统 (N51/5)(ADS)	√	√	√	√	×	ACT0167,ACT0168,ACT0169,	SP1061	CD0317	√
B-系列	242/246	底盘	电动转向助力器 (N68)(ES)	√	√	√	√	×	×	SP1069,SP1070,SP1071	×	√
B-系列	242/246	车身	车内活动传感器(EDW)	√	√	√	√	×	ACT0075,ACT0076,ACT0077	×	×	√
B-系列	242/246	车身	多功能控制单元(MSS)	√	√	√	√	×	ACT0111,ACT0112,ACT0113,	×	×	√
B-系列	242/246	底盘	车距控制系统 (A89)(DTR)	√	√	√	√	×	×	SP1079	CD0317	√
B-系列	242/246	车身	蓄电池传感器 (B95)(BSN)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
B-系列	242/246	车身	蓄电池传感器 (B95)(BSN)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
B-系列	242/246	车身	电子点火开关 (N73)(EVS)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
B-系列	242/246	车身	电子点火开关 (N73)(EVS)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
B-系列	242/246	车身	辅助防护装置(气囊)(N2/10)(SRS)	√	√	√	√	√	×	×	×	√
B-系列	242/246	车身	拖车识别装置(AHE)	√	√	√	√	×	ACT0237,ACT0236,ACT0238,	×	CD0360	√
B-系列	242/246	车身	电子点火开关(EVS)	√	√	√	√	×	×	×	CD0317	×
B-系列	242/246	车身	电子点火开关(EVS)	√	√	√	√	×	×	SP1048,SP1049,SP1050	CD0317,CD0318,CD0319,CD0	×
B-系列	242/246	车身	重量传感系统(N110)(WSS)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
B-系列	242/246	车身	再生制动系统(RBS)	√	√	√	√	×	ACT0069,ACT0070	SP1451,SP1336,SP1051,SP	CD0305,CD0349,	√
B-系列	242/246	车身	电动车发声器(SG SOGE)	√	√	√	√	×	ACT0678	×	CD0317	√
B-系列	242/246	空调	辅助暖气系统(STH)	√	√	√	√	×	ACT0200,ACT0201,ACT0202,	SP1068	×	√
B-系列	242/246	车身	车库开门器 (A67n2)(GTO)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
B-系列	242/246	车身	无钥匙起动 (N69/5)(KG)	√	√	√	√	×	ACT0131,ACT0132	×	×	√
B-系列	242/246	驾驶	压缩天然气(CNG)	√	×	×	√	×	×	×	×	√
B-系列	242/246	车身	转向柱模块(MRM)	√	√	√	√	×	ACT0060,ACT0061,ACT0062,	×	×	√
B-系列	242/246	车身	上部操作区(OBF)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
B-系列	242/246	车身	警报喇叭 (H3/1)(AS)	√	√	√	×	×	ACT0309	×	×	×
B-系列	242/246	车身	警报喇叭 (H3/1)(AS)	√	√	√	√	×	ACT0309	×	×	×
B-系列	242/246	底盘	驱动单元 (N145)(AMG DRVU)	√	√	√	√	×	ACT0066,ACT0067,ACT0068	×	×	√
B-系列	242/246	车身	拖车识别 (N28/1)(AHE)	√	√	√	√	×	ACT0236,ACT0237,ACT0238,	SP1077,SP1078	×	√
B-系列	242/246	车身	左侧大灯(E1n9)(SG SW L)	√	√	√	√	×	ACT0292,ACT0293,ACT0297,	SP1084,SP1088,SP1089,SP	CD0317	√
B-系列	242/246	车身	右侧大灯(E2n9)(SG SW R)	√	√	√	√	×	ACT0292,ACT0293,ACT0297,	SP1091,SP1092,SP1093,SP	CD0317	√
B-系列	242/246	车身	左侧大灯(SG SW L)	√	√	√	√	×	ACT0292,ACT0293,ACT0297,	SP1084,SP1088,SP1089,SP	CD0317	√
B-系列	242/246	车身	右侧大灯(SG SW R)	√	√	√	√	×	ACT0292,ACT0293,ACT0297,	SP1095,SP1096,SP1097,SP	CD0317	√
B-系列	242/246	驾驶	全轮驱动(VG)	√	√	√	√	×	ACT0308	SP1099,SP1100,SP1101,SP	×	√
B-系列	242/246	驾驶	燃油泵(FSCU)	√	√	√	√	×	ACT0252,ACT0320	×	CD0317,CD0304	√
B-系列	242/246	空调	空调(KLA)	√	√	√	√	×	ACT0182,ACT0183,ACT0184,	SP1065,SP1066,SP1067	×	√
B-系列	242/246	车身	左前LED外部照明促动模块(E1n7)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
B-系列	242/246	车身	右前LED外部照明促动模块(E2n7)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
B-系列	242/246	驾驶	燃油泵控制单元((FSCU)05)	√	√	√	√	×	ACT0252	×	×	√
B-系列	242/246	车身	B38/2 - 雨水/光线传感器(RGLS)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
B-系列	242/246	车身	B38/2 - 雨水/光线传感器(RGLS)	√	√	√	√	×	×	SP1098	×	×
B-系列	242/246	驾驶	N127 (传动系统控制单元)	√	√	√	√	×	ACT0029,ACT0321	SP1105,SP1106,SP1107	CD0317,CD0304,CD0305	√
B-系列	242/246	驾驶	N3/10-内燃机M270的发动机电子设备M	√	√	√	√	√	ACT0002,ACT0003,ACT0005,	SP1001,SP1002,SP1004,SP	CD0317,CD0304,CD0305,CD0	√
B-系列	242/246	驾驶	N3/10-内燃机M274的发动机电子设备M	√	√	√	√	√	ACT0002,ACT0003,ACT0005,	SP1108,SP1017,SP1109,SP	CD0317,CD0304,CD0305,CD0	√
B-系列	242/246	驾驶	N3/9-内燃机OM607的发动机电子设备C	√	√	√	√	√	ACT0005,ACT0029,ACT0030,	SP1029,SP1002,SP1030,SP	CD0304,CD0305,CD0306	√
B-系列	242/246	驾驶	N3/9-内燃机OM651的发动机电子设备C	√	√	√	√	×	ACT0001,ACT0004,ACT0005,	SP1001,SP1000,SP1004,SP	CD0304,CD0305,CD0306	√
B-系列	242/246	驾驶	N3/9-内燃机OM651的发动机电子设备C	√	√	√	√	√	ACT0000,ACT0001,ACT0002,	SP1000,SP1001,SP1002,SP	CD0304,CD0305,CD0306,CD0	√
B-系列	242/246	车身	N32/1 (驾驶员座椅控制单元)	√	×	×	√	×	×	×	×	×

B-系列	242/246	车身	N32/2 (前排乘客座椅控制单元)	√	×	×	√	×	×	×	×	×
B-系列	242/246	底盘	N93/8 (网关传动系统控制单元)	√	√	√	√	×	×	×	×	√
C-系列	205	驾驶员辅助系统	左后外部智能雷达测距传感器(IRS HLA)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
C-系列	205	驾驶员辅助系统	右后外部智能雷达测距传感器(IRS HRA)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
C-系列	205	驾驶员辅助系统	左侧外后部内置雷达传感器(IRS HLA)	√	√	√	√	×	×	×	SP1150,SP1151	×
C-系列	205	驾驶员辅助系统	右侧外后部内置雷达传感器(IRS HRA)	√	√	√	√	×	×	×	SP1150,SP1151	×
C-系列	205	驾驶员辅助系统	控制单元“摄像机护罩”(KAB)	√	√	√	√	×	ACT0310,ACT0311	×	×	×
C-系列	205	驾驶员辅助系统	雷达传感器控制单元 (N62/1)(SGR)	√	√	√	√	×	×	×	SP1167,SP1168,SP1450	×
C-系列	205	驾驶员辅助系统	雷达传感器控制单元(SGR)	√	√	√	√	×	ACT0430,ACT0431	×	SP1167,SP1168,SP1169	×
C-系列	205	驾驶员辅助系统	左后外侧短程雷达(LR NBR)	√	√	√	√	×	×	×	SP1177	×
C-系列	205	驾驶员辅助系统	轮胎压力检测系统(RDK)	√	√	√	√	×	ACT0078,ACT0079,ACT0081	×	SP1053	×
C-系列	205	驾驶员辅助系统	右后外侧短程雷达(RR NBR)	√	√	√	√	×	×	×	SP1176	×
C-系列	205	驾驶员辅助系统	防撞辅助系统(SG AWF)	√	√	√	√	×	×	×	SP1059	×
C-系列	205	驾驶员辅助系统	防撞辅助系统(SG AWF)	√	√	√	√	×	×	×	SP1063	×
C-系列	205	驾驶员辅助系统	多功能摄像机(单眼) (A40/11)(MFK)	√	√	√	√	×	ACT0181,ACT0065	×	SP1063	×
C-系列	205	驾驶员辅助系统	多功能摄像机(单眼) (A40/11)(MFK)	√	√	√	√	×	ACT0181,ACT0065	×	SP1157	×
C-系列	205	驾驶员辅助系统	多功能摄像机(立体) (A40/13)(MFK)	√	√	√	√	×	ACT0181,ACT0065	×	SP1063	×
C-系列	205	驾驶员辅助系统	多功能摄像机(立体) (A40/13)(MFK)	√	√	√	√	×	ACT0181,ACT0065	×	SP1063	×
C-系列	205	驾驶员辅助系统	限距控制系统(B29)(DTR)	√	√	√	√	×	×	×	SP1079	×
C-系列	205	驾驶员辅助系统	限距控制系统(DTR)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
C-系列	205	驾驶员辅助系统	限距控制系统(DTR)	√	√	√	√	×	×	×	SP1165,SP1166	×
C-系列	205	驾驶员辅助系统	驻车定位系统(PTS)	√	√	√	√	×	ACT0432,ACT0306	×	SP1170	×
C-系列	205	驾驶员辅助系统	防撞辅助系统(SG AWF)	√	√	√	√	×	×	×	SP1063	×
C-系列	205	驾驶员辅助系统	倒车摄像机(RFK)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
C-系列	205	驾驶员辅助系统	倒车摄像机(RFK)	√	√	√	√	×	×	×	SP1153	×
C-系列	205	驾驶员辅助系统	驻车系统(N62)(PARK)	√	√	√	√	×	ACT0306	×	×	×
C-系列	205	驾驶员辅助系统	360°摄像机(CAMERA)	√	√	√	√	×	×	×	SP1209,SP1210,SP1211,SP	×
C-系列	205	座椅与车门	带记忆功能的“前排乘客”电动座椅调节	√	√	√	√	×	ACT0230,ACT0378,ACT0234	×	×	×
C-系列	205	座椅与车门	带记忆功能的“驾驶员”电动座椅调节(E	√	√	√	√	×	ACT0214,ACT0373,ACT0218	×	×	×
C-系列	205	信息与通讯	车载智能信息服务控制单元(HERMES)	√	√	√	√	×	×	×	SP1046	×
C-系列	205	座椅与车门	前排乘客多仿形座椅(MKS BFS)	√	√	√	√	×	ACT0389,ACT0390,ACT0392	×	×	×
C-系列	205	座椅与车门	驾驶员多仿形座椅(MKS FS)	√	√	√	√	×	ACT0389,ACT0390,ACT0392	×	×	×
C-系列	205	信息与通讯	数字式收音机 谐调器单元(DAB)	√	√	√	√	×	ACT0198,ACT0087,ACT0199	×	×	×
C-系列	205	座椅与车门	尾门控制系统(HKS)	√	√	√	√	×	ACT1120,ACT1054,ACT0171	×	SP1443	×
C-系列	205	座椅与车门	尾门控制系统(HKS)	√	√	√	√	×	ACT1120,ACT1121	×	SP1148	×
C-系列	205	信息与通讯	远程信息处理(KOMO)	√	√	√	√	×	ACT0039,ACT0040,ACT0041	×	×	×
C-系列	205	信息与通讯	远程信息处理(KOMO)	√	√	√	√	×	ACT0043,ACT0058,ACT0059	×	×	×
C-系列	205	信息与通讯	远程信息处理(KOMO)	√	√	√	√	×	ACT0051,ACT0039,ACT0043	×	×	×
C-系列	205	信息与通讯	移动电话托座(MTAS)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
C-系列	205	信息与通讯	移动电话托座(MTAS)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
C-系列	205	信息与通讯	平视显示器(HUD)	√	√	√	√	×	ACT0210,ACT0212	×	SP1063	×
C-系列	205	信息与通讯	发动机声音(SG MSND)	√	√	√	√	×	ACT0043,ACT0044,ACT0082	×	×	×
C-系列	205	信息与通讯	发动机声音(SG MSND)	√	√	√	√	×	ACT0043,ACT0044,ACT0130	×	×	×
C-系列	205	座椅与车门	左侧后车门(TSG HL)	√	√	√	√	×	ACT0360,ACT0361,ACT0362	×	SP1080,SP1146,SP1147	×
C-系列	205	座椅与车门	左侧后车门(TSG HL)	√	√	√	√	×	ACT0697,ACT0696,ACT1091	×	SP1080	×
C-系列	205	座椅与车门	右侧前车门(TSG MF)	√	√	√	√	×	ACT0272,ACT0273,ACT0274	×	SP1080	×
C-系列	205	座椅与车门	右侧前车门(TSG MF)	√	√	√	√	×	ACT0353,ACT0274,ACT0273	×	SP1080,SP1146,SP1147	×
C-系列	205	座椅与车门	右侧后车门(TSG MR)	√	√	√	√	×	ACT0367,ACT0368,ACT0369	×	SP1080,SP1146,SP1147	×

C-系列	205	座椅与车门	右侧后车门(TSG MR)	√	√	√	√	×	ACT0701,ACT0700,ACT1093,	SP1080	×	×
C-系列	205	座椅与车门	左侧前车门(TSG VL)	√	√	√	√	×	ACT0253,ACT0254,ACT0255,	SP1080	×	×
C-系列	205	座椅与车门	左侧前车门(TSG VL)	√	√	√	√	×	ACT0342,ACT0255,ACT0254,	SP1080,SP1146,SP1147	×	×
C-系列	205	信息与通讯	电视调谐器(TV)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
C-系列	205	信息与通讯	电视调谐器(TV)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
C-系列	205	信息与通讯	电视调谐器(TV)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
C-系列	205	信息与通讯	电视调谐器(TV)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
C-系列	205	信息与通讯	组合仪表 (A1)(IC)	√	√	√	√	×	ACT0405,ACT0048,ACT0210,	SP1043,SP1044,SP1045	×	×
C-系列	205	信息与通讯	仪表盘(KI)	√	√	√	√	×	ACT0405,ACT0048,ACT0210,	SP1043,SP1044,SP1045,SP	×	×
C-系列	205	信息与通讯	触摸垫(TPAD)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
C-系列	205	信息与通讯	触摸垫(TPAD)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
C-系列	205	信息与通讯	电话(CTEL)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
C-系列	205	信息与通讯	声音-音响系统	√	√	√	√	×	×	×	×	×
C-系列	205	信息与通讯	声音-音响系统	√	√	√	√	×	×	×	×	×
C-系列	205	信息与通讯	音频/驾驶室管理及数据系统操作单元(Z	√	√	√	√	×	ACT0289,ACT0041	SP1203	×	×
C-系列	205	信息与通讯	音频/驾驶室管理及数据系统显示屏(ZA	√	√	√	√	×	ACT0206,ACT0970,ACT0291,	×	×	×
C-系列	205	信息与通讯	音频/驾驶室管理及数据系统显示屏(ZA	√	√	√	√	×	ACT0206,ACT0970,ACT0291,	×	×	×
C-系列	205	信息与通讯	音频/驾驶室管理及数据系统显示屏(ZA	√	√	√	√	×	ACT0291,ACT0206,ACT0039	×	×	×
C-系列	205	座椅与车门	前排乘客'电动座椅调节(ESA)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
C-系列	205	座椅与车门	驾驶员'电动座椅调节(ESV)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
C-系列	205	信息与通讯	AUDIO-音频系统或驾驶室管理及数据系	√	√	√	√	×	×	×	×	×
C-系列	205	信息与通讯	AUDIO-音频系统或驾驶室管理及数据系	√	√	√	√	×	×	×	×	×
C-系列	205	信息与通讯	AUDIO-音频系统或驾驶室管理及数据系	√	√	√	√	×	×	×	×	×
C-系列	205	信息与通讯	AUDIO-音频系统或驾驶室管理及数据系	√	√	√	√	×	×	×	×	×
C-系列	205	信息与通讯	AUDIO-音频系统或驾驶室管理及数据系	√	√	√	√	×	×	×	×	×
C-系列	205	信息与通讯	AUDIO-音频系统或驾驶室管理及数据系	√	√	√	√	×	×	×	×	×
C-系列	205	信息与通讯	N72/1 (车顶控制板控制单元)	√	√	√	×	×	×	×	×	×
C-系列	205	信息与通讯	N72/4 (左侧下部控制板)	√	√	√	×	×	×	×	×	×
C-系列	205	信息与通讯	N72/5 (右侧下部控制板)	√	√	√	×	×	×	×	×	×
C-系列	205	座椅与车门	S22 (驾驶员侧车门座椅调节开关)	√	√	√	×	×	×	×	×	×
C-系列	205	座椅与车门	S23 (前排乘客侧车门座椅调节开关)	√	√	√	×	×	×	×	×	×
C-系列	205	座椅与车门	S47/2 (驾驶员侧车门开关模块)	√	√	√	×	×	×	×	×	×
C-系列	205	座椅与车门	S47/3 (前排乘客侧车门开关模块)	√	√	√	×	×	×	×	×	×
C-系列	205	座椅与车门	S51/1 (驾驶员侧车门座椅加热器开关)	√	√	√	×	×	×	×	×	×
C-系列	205	座椅与车门	S51/2 (前排乘客侧车门座椅加热器开关)	√	√	√	×	×	×	×	×	×
C-系列	205	座椅与车门	S51/3 (左后座椅加热器开关)	√	√	√	×	×	×	×	×	×
C-系列	205	座椅与车门	S51/4 (右后座椅加热器开关)	√	√	√	×	×	×	×	×	×
C-系列	205	车身	前部信号采集及促动控制模组 (N10/6)(S	√	√	√	√	×	ACT0741,ACT0742,ACT0743,	×	×	×
C-系列	205	车身	前部信号采集及促动控制模组 (N10/6)(S	√	√	√	√	×	ACT1097,ACT1098,ACT1099,	×	×	×
C-系列	205	车身	后部信号采集及促动控制模组(N10/8)(S	√	√	√	√	×	ACT0759,ACT0240,ACT0760,	×	×	×
C-系列	205	车身	后部信号采集及促动控制模组(N10/8)(S	√	√	√	√	×	ACT0759,ACT1104,ACT0240,	×	×	×
C-系列	205	车身	“全景滑动天窗”控制模块(PSD)	√	√	√	√	×	ACT0207,ACT1124,ACT1125	SP1072	×	×
C-系列	205	车身	右前照明单元发光二极管(LED)矩阵	√	√	√	√	×	ACT0299,ACT0827,ACT0300,	SP1095,SP1096	×	×
C-系列	205	车身	仪表板按钮组, 驾驶员侧	√	√	√	√	×	×	×	×	×
C-系列	205	车身	后排左侧车内活动传感器(IRSS-FOL)	√	√	√	×	×	ACT1154	×	×	×
C-系列	205	车身	后排右侧车内活动传感器(IRSS-FOR)	√	√	√	×	×	ACT1153	×	×	×
C-系列	205	车身	左前自适应安全带拉紧器(REVGUS VL	√	√	√	√	×	ACT0209	×	×	×
C-系列	205	车身	右前自适应安全带拉紧器(REVGUS VR	√	√	√	√	×	ACT0213	×	×	×

C-系列	205	车身	组合式车内后视镜车费表(STM)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
C-系列	205	底盘	电控车辆稳定行驶系统(N30/4)(ESP)	√	√	√	√	√	ACT0069,ACT0070	SP1451,SP1457,SP1458	×	×
C-系列	205	底盘	电控车辆稳定行驶系统(N30/4)(ESP)	√	√	√	√	×	ACT0069,ACT0070,ACT0285,	SP1459,SP1180	×	×
C-系列	205	底盘	电控车辆稳定行驶系统(N30/4)(ESP)	√	√	√	√	√	ACT0069,ACT0070,ACT0285,	SP1178,SP1180,SP1182,SP	×	×
C-系列	205	底盘	电控车辆稳定行驶系统(N30/4)(ESP)	√	√	√	√	√	ACT0069,ACT0070,ACT0626,	SP1178,SP1179,SP1180,SP	×	×
C-系列	205	底盘	电控车辆稳定行驶系统(N30/4)(ESP)	√	√	√	√	√	ACT0069,ACT0070,ACT0626,	SP1051,SP1336,SP1451,SP	×	×
C-系列	205	底盘	电控车辆稳定行驶系统(N30/4)(ESP)	√	√	√	√	√	ACT0069,ACT0070,ACT0883,	SP1178,SP1179,SP1180,SP	×	×
C-系列	205	空调	驻车加热无线电遥控器(TSTH)	√	√	√	√	×	ACT0203,ACT0429	×	×	×
C-系列	205	驾驶	“燃油泵”控制单元(FSCU)	√	√	√	√	×	ACT0252,ACT0320	×	×	×
C-系列	205	驾驶	触觉式油门踏板模块(HFPM)	√	√	√	√	×	ACT1145,ACT1146	×	×	×
C-系列	205	车身	左前车内活动传感器(IRSS-VL)	√	√	√	×	×	ACT1151	×	×	×
C-系列	205	车身	右前车内活动传感器(IRSS-VR)	√	√	√	×	×	ACT1152	×	×	×
C-系列	205	驾驶	集成式起动机发电机(ISG)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
C-系列	205	驾驶	集成式起动机发电机(ISG)	√	√	√	√	×	×	SP1371	×	×
C-系列	205	车身	主动式发动机支承(AMLA)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
C-系列	205	驾驶	排气系统的发声器(SG SOGE AGA)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
C-系列	205	底盘	自适应减震系统(N51/5)(ADS)	√	√	√	√	×	ACT0640,ACT1156,ACT0643,	SP1061,SP1345	×	×
C-系列	205	车身	蓄电池管理系统(BMS)	√	√	√	√	×	ACT0464,ACT0465,ACT0466	SP1201	×	×
C-系列	205	车身	蓄电池管理系统(BMS)	√	√	√	√	×	ACT0789,ACT1157	SP1392,SP1197	×	×
C-系列	205	车身	蓄电池管理系统(BMS)	√	√	√	√	×	ACT1158,ACT0464,ACT0418,	SP1201	×	×
C-系列	205	车身	防眩内部后视镜(DBE)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
C-系列	205	底盘	电动驻车制动器(EFB)	√	√	√	√	×	ACT0285,ACT0286,ACT0287,	SP1081	×	×
C-系列	205	车身	风挡玻璃雨刮器(FSW)	√	√	√	√	×	ACT1147	×	×	×
C-系列	205	车身	方向盘电子装置(LRE)	√	√	√	√	×	ACT0060,ACT0065,ACT0404	SP1152	×	×
C-系列	205	车身	多功能控制单元(MSS)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
C-系列	205	车身	多功能控制单元(MSS)	√	√	√	√	×	ACT0204	×	×	×
C-系列	205	车身	防眩内部后视镜(SAM)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
C-系列	205	驾驶	选择性催化还原(SCR)	√	√	√	√	×	ACT0435,ACT0436,ACT0437,	SP1188,SP1189	×	×
C-系列	205	驾驶	选择性催化还原(SCR)	√	√	√	√	×	ACT0435,ACT0616,ACT0436,	SP1189,SP1328,SP1188,SP	×	×
C-系列	205	车身	蓄电池传感器(B95)(BSN)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
C-系列	205	车身	蓄电池传感器(B95)(BSN)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
C-系列	205	驾驶	功率电子装置(N129/1)(SG EM)	√	√	√	√	×	ACT0462,ACT0463	SP1197,SP1460,SP1461	×	×
C-系列	205	车身	辅助防护装置(气囊)(SRS)	√	√	√	√	√	×	×	×	×
C-系列	205	车身	拖车识别装置(AHE)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
C-系列	205	车身	颈部暖风系统(AIRSCARF)	√	√	√	√	×	ACT1150	×	×	×
C-系列	205	底盘	电动动力转向(ES)	√	√	√	√	×	×	SP1071	×	×
C-系列	205	底盘	电动动力转向(ES)	√	√	√	√	×	×	SP1071,SP1171	×	×
C-系列	205	车身	电子点火开关(EZS)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
C-系列	205	车身	电子点火开关(EZS)	√	√	√	√	×	ACT1085	×	×	×
C-系列	205	车身	锂离子蓄电池(LIB)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
C-系列	205	车身	锂离子蓄电池(LIB)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
C-系列	205	车身	锂离子蓄电池(LIB)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
C-系列	205	车身	重量传感系统(N110)(WSS)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
C-系列	205	车身	全景滑动天窗(PSD)	√	√	√	√	×	ACT1122	SP1072	×	×
C-系列	205	车身	全景滑动天窗(PSD)	√	√	√	√	×	ACT1123,ACT0208	SP1072	×	×
C-系列	205	车身	后排控制单元(REAR)	√	√	√	√	×	ACT1134,ACT1135,ACT0362,	SP1444,SP1445,SP1446	×	×
C-系列	205	车身	后排控制单元(REAR)	√	√	√	√	×	ACT1134,ACT1135,ACT0362,	SP1445,SP1444,SP1446	×	×
C-系列	205	驾驶	功率电子装置(SG EM)	√	√	√	√	×	ACT0462,ACT0463	SP1197,SP1198,SP1199,SP	×	×



C-系列	205	车身	电动车发声器(SG SOGE)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
C-系列	205	车身	辅助防护装置(SRS)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
C-系列	205	空调	辅助暖气系统(STH)	√	√	√	√	×	ACT1061,ACT0202,ACT1155	×	×	×
C-系列	205	车身	防盗警报系统/防拖车保护/车内活动传感器	√	√	√	√	×	ACT0075,ACT0477	×	×	×
C-系列	205	车身	左前照明单元LED矩阵(SG LML VL)	√	√	√	√	×	ACT0299,ACT0827,ACT0828,	SP1089,SP1090	×	×
C-系列	205	车身	车库开门器 (A67n2)(GTO)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
C-系列	205	车身	车库开门器 (A67n2)(GTO)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
C-系列	205	车身	转向柱模块 (N80)(MRM)	√	√	√	√	×	ACT0060,ACT0061,ACT0893,	×	×	×
C-系列	205	车身	转向柱模块 (N80)(MRM)	√	√	√	√	×	ACT0060,ACT0061,ACT0893,	×	×	×
C-系列	205	车身	环境照明灯(AML)	√	√	√	√	×	ACT0396,ACT0397,ACT0398,	SP1149	×	×
C-系列	205	车身	车顶控制板(DBE)	√	√	√	√	×	ACT0301,ACT0302,ACT0303,	×	×	×
C-系列	205	车身	车顶控制板(DBE)	√	√	√	√	×	ACT1126,ACT0302,ACT1127,	×	×	×
C-系列	205	车身	车顶控制板(DBE)	√	√	√	√	×	ACT1126,ACT1127,ACT0303,	SP1158	×	×
C-系列	205	车身	车顶控制板(DBE)	√	√	√	√	×	ACT1132,ACT0477	×	×	×
C-系列	205	驾驶	电动差速锁(EAGGS)	√	√	√	√	×	ACT0826	SP1156	×	×
C-系列	205	车身	无钥匙起动(KG)	√	√	√	√	×	ACT0131,ACT0132	×	×	×
C-系列	205	车身	无钥匙起动(KG)	√	√	√	√	×	ACT0131,ACT0132	×	×	×
C-系列	205	车身	警报喇叭 (H3/1)(AS)	√	√	√	√	×	ACT0309,ACT0477,ACT0478	×	×	×
C-系列	205	底盘	驱动机构(AMG DRVU)	√	√	√	√	×	ACT0409,ACT0410,ACT0411,	SP1154,SP1155,SP1156	×	×
C-系列	205	底盘	驱动机构(AMG DRVU)	√	√	√	×	×	ACT1144	×	×	×
C-系列	205	车身	模拟时钟(AU)	√	√	√	×	×	×	×	×	×
C-系列	205	驾驶	换挡模块(ISM)	√	√	√	√	×	ACT0504,ACT0682,ACT0318	SP1351,SP1352,SP1449	×	×
C-系列	205	车身	充电装置(SG LG)	√	√	√	√	×	ACT0413,ACT0414,ACT0415,	×	×	×
C-系列	205	车身	充电装置(SG LG)	√	√	√	√	×	ACT0413,ACT0414,ACT0415,	×	×	×
C-系列	205	车身	左侧大灯(SG SW L)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
C-系列	205	车身	左侧大灯(SG SW L)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
C-系列	205	车身	左侧大灯(SG SW L)	√	√	√	√	×	ACT0292,ACT0293,ACT0297,	SP1447,SP1088,SP1089,SP	×	×
C-系列	205	车身	右侧大灯(SG SW R)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
C-系列	205	车身	右侧大灯(SG SW R)	√	√	√	√	×	ACT0292,ACT0293,ACT0297,	SP1095,SP1096,SP1388	×	×
C-系列	205	车身	右侧大灯(SG SW R)	√	√	√	√	×	ACT0293,ACT0292,ACT0297,	×	×	×
C-系列	205	空调	空调(KLA)	√	√	√	×	×	×	×	×	×
C-系列	205	空调	空调(KLA)	√	√	√	×	×	×	×	×	×
C-系列	205	空调	空调(KLA)	√	√	√	×	×	×	×	×	×
C-系列	205	空调	空调(KLA)	√	√	√	√	×	ACT0780,ACT0428,ACT0183,	SP1066,SP1065,SP1067,SP	×	×
C-系列	205	车身	雨量/光线传感器 (B38/2)(RGLS)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
C-系列	205	车身	雨量/光线传感器 (B38/2)(RGLS)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
C-系列	205	车身	直流/直流变换器(DC/DC)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
C-系列	205	车身	左前LED外部照明促动模块(AMLAB-L)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
C-系列	205	车身	左前LED外部照明促动模块(AMLAB-L)	√	√	√	√	×	ACT0299,ACT0300	SP1448	×	×
C-系列	205	车身	右前LED外部照明促动模块(AMLAB-R)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
C-系列	205	车身	右前LED外部照明促动模块(AMLAB-R)	√	√	√	√	×	ACT0299,ACT0300	SP1388	×	×
C-系列	205	车身	前排乘客'电动座椅调节(ESA)	√	√	√	√	×	ACT1149	SP1161,SP1162	×	×
C-系列	205	车身	驾驶员'电动座椅调节(ESV)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
C-系列	205	车身	'前排乘客"座椅加热	√	√	√	√	×	ACT0420,ACT0421,ACT0422,	SP1159,SP1160	×	×
C-系列	205	车身	'驾驶员"座椅加热	√	√	√	√	×	ACT0420,ACT0421,ACT0422,	SP1161,SP1162	×	×
C-系列	205	驾驶	N127 (传动系统控制单元)	√	√	√	√	×	ACT0028,ACT0441,ACT0442,	SP1190,SP1042,SP1025,SP	×	×
C-系列	205	驾驶	N127 (传动系统控制单元)	√	√	√	√	×	ACT0037,ACT0028,ACT0452,	SP1389	×	×
C-系列	205	车身	N25/6 (后排乘客区座椅加热器控制单元)	√	√	√	√	×	ACT0865,ACT0866,ACT0867,	×	×	×

C-系列	205	驾驶	N3/10-内燃机M178的发动机电子设备M	√	√	√	√	√	ACT0002,ACT0028,ACT0442,	SP1017,SP1109,SP1110,SP	×	×
C-系列	205	驾驶	N3/10-内燃机M256的发动机电子设备M	√	√	√	√	√	ACT0002,ACT0025,ACT0005,	SP1001,SP1004,SP1205,SP	×	×
C-系列	205	驾驶	N3/10-内燃机M260/M264的发动机电子	√	√	√	√	√	ACT0330,ACT0003,ACT0471,	SP1203,SP1117	×	×
C-系列	205	驾驶	N3/10-内燃机M274的发动机电子设备M	√	√	√	√	√	ACT0002,ACT0005,ACT0472,	SP1108,SP1109,SP1110,SP	×	×
C-系列	205	驾驶	N3/10-内燃机M276的发动机电子设备M	√	√	√	√	√	ACT0005,ACT0002,ACT0003,	SP1108,SP1109,SP1017,SP	×	×
C-系列	205	驾驶	N3/10-内燃机M276 涡轮增压器的发动	√	√	√	√	√	ACT0005,ACT0002,ACT0003,	SP1109,SP1110,SP1108,SP	×	×
C-系列	205	驾驶	N3/9-内燃机OM626的发动机电子设备C	√	√	√	√	√	ACT0005,ACT0029,ACT0008,	SP1029,SP1000,SP1001,SP	×	×
C-系列	205	驾驶	N3/9-内燃机OM651的发动机电子设备C	√	√	√	√	√	ACT0000,ACT0001,ACT0002,	SP1001,SP1015,SP1016,SP	×	×
C-系列	205	驾驶	N3/9-内燃机OM651的发动机电子设备C	√	√	√	√	×	ACT0026,ACT0000,ACT0602,	SP1000,SP1001,SP1003,SP	×	×
C-系列	205	驾驶	N3/9-内燃机OM654的发动机电子设备M	√	√	√	√	√	ACT0001,ACT0005,ACT0006,	SP1001,SP1000,SP1130,SP	×	×
C-系列	205	车身	N38 （车尾转化模块）	√	√	√	√	×	×	×	×	×
C-系列	205	驾驶	Y3/8n4-全集成化变速箱控制	√	√	√	√	√	ACT0606,ACT0318	SP1306,SP1307,SP1308,SP	×	×
C-系列	205	驾驶	Y3/8n4-9档变速箱控制系统	√	√	√	√	√	ACT0606,ACT0312,ACT0607,	SP1316,SP1321,SP1322,SP	×	×
CLA-系列	118	驾驶员辅助系统	左侧外后部内置雷达传感器(IRS HLA)	√	√	√	√	×	×	SP1150,SP1151	×	×
CLA-系列	118	驾驶员辅助系统	右侧外后部内置雷达传感器(IRS HRA)	√	√	√	√	×	×	SP1150,SP1151	×	×
CLA-系列	118	驾驶员辅助系统	雷达传感器控制单元(SGR)	√	√	√	√	×	ACT0430,ACT0431	SP1167,SP1168,SP1169	×	×
CLA-系列	118	驾驶员辅助系统	左后外侧短程雷达(LR NBR)	√	√	√	√	×	×	SP1177	×	×
CLA-系列	118	驾驶员辅助系统	轮胎压力检测系统(RDK)	√	√	√	√	×	ACT0078,ACT0079,ACT0081,	SP1053	×	×
CLA-系列	118	驾驶员辅助系统	右后外侧短程雷达(RR NBR)	√	√	√	√	×	×	SP1176	×	×
CLA-系列	118	驾驶员辅助系统	增强现实摄像头(KAR)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
CLA-系列	118	驾驶员辅助系统	多功能摄像机(单眼) (A40/11)(MFK)	√	√	√	√	×	ACT0181,ACT0065	SP1157	×	×
CLA-系列	118	驾驶员辅助系统	多功能摄像机(立体) (A40/13)(MFK)	√	√	√	√	×	ACT0181,ACT0065	SP1063	×	×
CLA-系列	118	驾驶员辅助系统	限距控制系统(DTR)	√	√	√	√	×	×	SP1165,SP1166	×	×
CLA-系列	118	驾驶员辅助系统	驻车定位系统(PTS)	√	√	√	√	×	ACT0432,ACT0306	SP1170	×	×
CLA-系列	118	驾驶员辅助系统	防撞辅助系统(SG AWF)	√	√	√	√	×	×	SP1063	×	×
CLA-系列	118	驾驶员辅助系统	倒车摄像机(RFK)	√	√	√	√	×	×	SP1153	×	×
CLA-系列	118	信息与通讯	音频或驾驶室管理及数据系统(AUDIO)	√	√	√	×	×	×	×	×	×
CLA-系列	118	信息与通讯	车载智能信息服务控制单元(HERMES)	√	√	√	√	×	×	SP1046	×	×
CLA-系列	118	信息与通讯	风挡玻璃读取器系统(CSM)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
CLA-系列	118	座椅与车门	前排乘客多仿形座椅(MKS BFS)	√	√	√	√	×	ACT0389,ACT0390,ACT0392	×	×	×
CLA-系列	118	座椅与车门	驾驶员多仿形座椅(MKS FS)	√	√	√	√	×	ACT0389,ACT0390,ACT0392	×	×	×
CLA-系列	118	座椅与车门	左前多仿形座椅(MKS)	√	√	√	√	×	ACT0389,ACT0390,ACT0391,	×	×	×
CLA-系列	118	座椅与车门	右前多仿形座椅(MKS)	√	√	√	√	×	ACT0389,ACT0390,ACT0391,	×	×	×
CLA-系列	118	座椅与车门	尾门控制系统(HKS)	√	√	√	√	×	ACT0172,ACT0395,ACT0173	SP1148	×	×
CLA-系列	118	信息与通讯	移动电话托座(MTAS)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
CLA-系列	118	信息与通讯	平视显示器(HUD)	√	√	√	√	×	ACT0210,ACT0212	SP1063	×	×
CLA-系列	118	座椅与车门	左侧后车门(TSG HL)	√	√	√	√	×	ACT0360,ACT0361,ACT0362,	SP1080,SP1146,SP1147	×	×
CLA-系列	118	座椅与车门	右侧前车门(TSG MF)	√	√	√	√	×	ACT0353,ACT0274,ACT0273,	SP1080,SP1146,SP1147	×	×
CLA-系列	118	座椅与车门	右侧后车门(TSG MR)	√	√	√	√	×	ACT0367,ACT0368,ACT0369,	SP1080,SP1146,SP1147	×	×
CLA-系列	118	座椅与车门	左侧前车门(TSG VL)	√	√	√	√	×	ACT0342,ACT0255,ACT0254,	SP1080,SP1146,SP1147	×	×
CLA-系列	118	信息与通讯	仪表盘(KI)	√	√	√	√	×	ACT0039,ACT0405,ACT0048,	SP1043,SP1044,SP1045	×	×
CLA-系列	118	信息与通讯	触摸垫(TPAD)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
CLA-系列	118	信息与通讯	声音-音响系统	√	√	√	√	×	×	×	×	×
CLA-系列	118	信息与通讯	音频/驾驶室管理及数据系统显示屏(ZA	√	√	√	√	×	ACT0291,ACT0206,ACT0039	×	×	×
CLA-系列	118	座椅与车门	前排乘客'电动座椅调节(ESA)	√	√	√	√	×	ACT0230,ACT0378,ACT0234,	SP1075	×	×
CLA-系列	118	座椅与车门	驾驶员'电动座椅调节(ESV)	√	√	√	√	×	ACT0214,ACT0373,ACT0218,	SP1075	×	×
CLA-系列	118	座椅与车门	S22 （驾驶员侧车门座椅调节开关）	√	√	√	√	×	×	×	×	×
CLA-系列	118	座椅与车门	S23 （前排乘客侧车门座椅调节开关）	√	√	√	√	×	×	×	×	×

CLA-系列	118	座椅与车门	S47/2 (驾驶员侧车门开关模块)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
CLA-系列	118	座椅与车门	S47/3 (前排乘客侧车门开关模块)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
CLA-系列	118	座椅与车门	S51/1 (驾驶员座椅智能气候控制开关)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
CLA-系列	118	座椅与车门	S51/2 (前排乘客座椅智能气候控制开关)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
CLA-系列	118	车身	前部信号采集及促动控制模组(SAMF)	√	√	√	√	×	ACT0383,ACT0384,ACT0385,	SP1065,SP1147	×	×
CLA-系列	118	车身	右前照明单元发光二极管(LED)矩阵	√	√	√	√	×	×	×	×	×
CLA-系列	118	车身	左前自适应安全带拉紧器(REVGUS VL)	√	√	√	√	×	ACT0209	×	×	×
CLA-系列	118	车身	左前自适应安全带拉紧器(REVGUS VL)	√	√	√	√	×	ACT0209	×	×	×
CLA-系列	118	车身	右前自适应安全带拉紧器(REVGUS VR)	√	√	√	√	×	ACT0213	×	×	×
CLA-系列	118	车身	右前自适应安全带拉紧器(REVGUS VR)	√	√	√	√	×	ACT0213	×	×	×
CLA-系列	118	底盘	电控车辆稳定行驶系统(ESP)	√	√	√	√	√	ACT0069,ACT0070,ACT0285,	SP1178,SP1179,SP1180,SP	×	×
CLA-系列	118	底盘	电控车辆稳定行驶系统(ESP)	√	√	√	√	×	ACT0069,ACT0070,ACT0285,	SP1178,SP1179,SP1180,SP	×	×
CLA-系列	118	空调	驻车加热无线电遥控器(TSTH)	√	√	√	√	×	ACT0203,ACT0429	×	×	×
CLA-系列	118	车身	数据通信控制单元(DCCU)-直流充电	√	√	√	√	×	×	×	×	×
CLA-系列	118	底盘	自适应减震系统(N51/5)(ADS)	√	√	√	√	×	ACT0167,ACT0168,ACT0169,	SP1061	×	×
CLA-系列	118	底盘	自适应减震系统(N51/5)(ADS)	√	√	√	√	×	ACT0167,ACT0168,ACT0169,	SP1061	×	×
CLA-系列	118	车身	蓄电池管理系统(BMS)	√	√	√	√	×	ACT0464,ACT0465,ACT0466	SP1201	×	×
CLA-系列	118	车身	防眩内部后视镜(DBE)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
CLA-系列	118	车身	车内活动传感器(EDW)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
CLA-系列	118	车身	风挡玻璃雨刮器(FSW)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
CLA-系列	118	车身	方向盘电子装置(LRE)	√	√	√	√	×	ACT0060,ACT0065,ACT0404	SP1152	×	×
CLA-系列	118	车身	多功能控制单元(MSS)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
CLA-系列	118	车身	多功能控制单元(MSS)	√	√	√	√	×	ACT0204	×	×	×
CLA-系列	118	驾驶	选择性催化还原(SCR)	√	√	√	√	×	ACT0435,ACT0436,ACT0437,	SP1188,SP1189	×	×
CLA-系列	118	车身	蓄电池传感器(B95)(BSN)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
CLA-系列	118	驾驶	起动机发电机 48V车载电气系统(ISG)	√	√	√	×	×	×	×	×	×
CLA-系列	118	车身	拖车识别装置(AHE)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
CLA-系列	118	底盘	电动动力转向(ES)	√	√	√	√	×	×	SP1071,SP1069,SP1171,SP	×	×
CLA-系列	118	车身	电子点火开关(EZS)	√	√	√	√	×	ACT0372	×	×	×
CLA-系列	118	车身	锂离子蓄电池(LIB)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
CLA-系列	118	车身	锂离子蓄电池(LIB)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
CLA-系列	118	车身	重量传感系统(N110)(WSS)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
CLA-系列	118	车身	全景滑动天窗(PSD)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
CLA-系列	118	驾驶	功率电子装置(SG EM)	√	√	√	√	×	ACT0462,ACT0463	SP1197,SP1198,SP1199,SP	×	×
CLA-系列	118	车身	电动车发声器(SG SOGE)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
CLA-系列	118	车身	辅助防护装置(SRS)	√	√	√	√	√	×	×	×	×
CLA-系列	118	空调	辅助暖气系统(STH)	√	√	√	√	×	ACT0202	×	×	×
CLA-系列	118	底盘	下部控制板(DRVU)	√	√	√	×	×	×	×	×	×
CLA-系列	118	车身	左前照明单元LED矩阵(SG LML VL)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
CLA-系列	118	车身	车库开门器(A67n2)(GTO)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
CLA-系列	118	车身	环境照明灯(AML)	√	√	√	√	×	ACT0396,ACT0397,ACT0398,	SP1149	×	×
CLA-系列	118	车身	车顶控制板(DBE)	√	√	√	√	×	ACT0301,ACT0302,ACT0304,	SP1158	×	×
CLA-系列	118	车身	手势传感器(GES)	√	√	√	√	×	ACT0043	×	×	×
CLA-系列	118	车身	转向柱模块(MRM)	√	√	√	√	×	ACT0061	×	×	×
CLA-系列	118	车身	警报喇叭(H3/1)(AS)	√	√	√	√	×	ACT0309,ACT0477,ACT0478	×	×	×
CLA-系列	118	底盘	驱动机构(AMG DRVU)	√	√	√	√	×	ACT0409,ACT0410,ACT0411,	SP1154,SP1155,SP1156	×	×
CLA-系列	118	车身	手动识别(HE)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
CLA-系列	118	车身	充电装置(SG LG)	√	√	√	√	×	ACT0413,ACT0414,ACT0415,	×	×	×

CLA-系列	118	车身	左侧大灯(SG SW L)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
CLA-系列	118	车身	右侧大灯(SG SW R)	√	√	√	√	×	ACT0293,ACT0292,ACT0297,	×	×	×
CLA-系列	118	驾驶	全轮驱动(VG)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
CLA-系列	118	驾驶	全轮驱动(VG)	√	√	√	√	×	ACT0043	SP1175	×	×
CLA-系列	118	驾驶	全轮驱动(VG)	√	√	√	√	×	ACT0433,ACT0434	SP1099,SP1174	×	×
CLA-系列	118	驾驶	燃油泵(FSCU)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
CLA-系列	118	空调	空调(KLA)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
CLA-系列	118	空调	空调(KLA)	√	√	√	√	×	ACT0427,ACT0182,ACT0428,	SP1065,SP1066,SP1067,SP	×	×
CLA-系列	118	车身	雨量/光线传感器 (B38/2)(RGLS)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
CLA-系列	118	车身	直流/直流变换器(DC/DC)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
CLA-系列	118	车身	'前排乘客'座椅加热	√	√	√	√	×	ACT0420,ACT0421,ACT0422,	SP1159,SP1160	×	×
CLA-系列	118	车身	'驾驶员'座椅加热	√	√	√	√	×	ACT0420,ACT0421,ACT0422,	SP1161,SP1162	×	×
CLA-系列	118	驾驶	CDI-内燃机OM608的发动机电子设备C	√	√	√	√	√	ACT0336,ACT0005,ACT0002,	SP1000,SP1118,SP1119,SP	×	×
CLA-系列	118	驾驶	N127 (传动系统控制单元)	√	√	√	×	×	×	×	×	×
CLA-系列	118	驾驶	N127 (传动系统控制单元)	√	√	√	√	×	ACT0028,ACT0441,ACT0442,	SP1190,SP1042,SP1025,SP	×	×
CLA-系列	118	驾驶	N15/13 (双离合器变速箱控制单元)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
CLA-系列	118	驾驶	N3/10-内燃机M139的发动机电子设备M	√	√	√	√	×	ACT0330,ACT0002,ACT0025,	SP1001,SP1004,SP1204,SP	×	×
CLA-系列	118	驾驶	N3/10-内燃机M260/M264的发动机电子	√	√	√	√	√	ACT0330,ACT0003,ACT0471,	SP1203,SP1117	×	×
CLA-系列	118	驾驶	N3/10-内燃机M282的发动机电子设备E	√	√	√	√	√	ACT0330,ACT0002,ACT0005,	SP1001,SP1004,SP1109,SP	×	×
CLA-系列	118	驾驶	N3/9-内燃机OM654的发动机电子设备M	√	√	√	√	√	ACT0001,ACT0005,ACT0006,	SP1001,SP1000,SP1130,SP	×	×
CLA-系列	118	车身	N38 (车尾转化模块)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
CLA-系列	118	驾驶	Y3/14n4 (双离合器变速箱全集成化变	√	√	√	×	×	×	×	×	×
CLA-系列	118	驾驶	Y3/14n4 (双离合器变速箱全集成化变	√	√	√	×	×	×	×	×	×
E-系列	212	驾驶员辅助系统	"防撞辅助系统"控制单元 (A90)(SG A	√	√	√	√	×	ACT0110	SP1059	×	√
E-系列	212	驾驶员辅助系统	左后外部智能雷达测距传感器 (B29/4)(L	√	√	√	√	×	×	×	×	×
E-系列	212	驾驶员辅助系统	右后外部智能雷达测距传感器 (B29/5)(L	√	√	√	√	×	×	×	×	×
E-系列	212	驾驶员辅助系统	雷达测距传感器控制单元(SGR)	√	√	√	√	×	×	SP1339,SP1340,SP1341,SP	×	√
E-系列	212	驾驶员辅助系统	雷达传感器控制单元 (N62/1)(SGR)	√	√	√	√	×	×	SP1167,SP1340,SP1341,SP	×	√
E-系列	212	驾驶员辅助系统	雷达传感器控制单元 (N62/1)(SGR)	√	√	√	√	×	×	SP1339,SP1340,SP1341,SP	×	√
E-系列	212	驾驶员辅助系统	轮胎压力检测系统(RDK)	√	√	√	√	×	ACT0078,ACT0079,ACT0081,	SP1053,SP1398	×	√
E-系列	212	驾驶员辅助系统	多功能摄像机 (A40/11)(MFK)	√	√	√	√	×	ACT0181,ACT0065	SP1063,SP1064	×	√
E-系列	212	驾驶员辅助系统	限距控制系统(DTR)	√	√	√	√	×	×	×	×	√
E-系列	212	驾驶员辅助系统	限距控制系统(DTR)	√	√	√	√	×	×	×	×	√
E-系列	212	驾驶员辅助系统	多功能摄像机(MFK)	√	√	√	√	×	ACT0181,ACT0065	SP1063	×	√
E-系列	212	驾驶员辅助系统	驻车定位系统(PTS)	√	√	√	√	×	ACT0957	×	CD0317,CD0367,CD0401,CD0	√
E-系列	212	驾驶员辅助系统	倒车摄像机(RFK)	√	√	√	√	×	ACT0098	SP1082,SP1083	×	√
E-系列	212	驾驶员辅助系统	倒车摄像机(RFK)	√	√	√	√	×	ACT0098	SP1083	×	√
E-系列	212	驾驶员辅助系统	倒车摄像机(RFK)	√	√	√	√	×	ACT0098,ACT0099	SP1083,SP1082,SP1435	CD0317	√
E-系列	212	驾驶员辅助系统	夜视辅助 (N101)(NSA)	√	√	√	√	×	ACT0693,ACT0694,ACT0695	SP1063	×	√
E-系列	212	驾驶员辅助系统	夜视辅助 (N101)(NSA)	√	√	√	√	×	ACT1161,ACT0695	SP1063	×	√
E-系列	212	驾驶员辅助系统	驻车系统(N62)(PARK)	√	√	√	√	×	ACT0305,ACT0306	×	CD0317,CD0367	√
E-系列	212	驾驶员辅助系统	360°摄像机(CAMERA)	√	√	√	√	×	ACT0432	SP1209,SP1210,SP1211,SP	×	√
E-系列	212	驾驶员辅助系统	360°摄像机(CAMERA)	√	√	√	√	×	ACT0432	SP1342,SP1343,SP1344	×	√
E-系列	212	信息与通讯	音频或驾驶室管理及数据系统(AUDIO)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
E-系列	212	信息与通讯	音频或驾驶室管理及数据系统(AUDIO)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
E-系列	212	信息与通讯	音频或驾驶室管理及数据系统(AUDIO)	√	√	√	×	×	ACT0082,ACT0083,ACT0084,	SP1399,SP1054,SP1400	CD0317,CD0415,CD0329,CD0	×
E-系列	212	信息与通讯	远程信息处理服务通信模块(KOMO)	√	√	√	√	×	ACT0051,ACT0039,ACT0043,	×	×	√
E-系列	212	信息与通讯	后排乘客区内左侧显示屏(D FOL)	√	√	√	√	×	ACT0043,ACT0206,ACT0072,	SP1346,SP1347,SP1348,SP	CD0317,CD0379,CD0380,CD0	√



E-系列	212	信息与通讯	后排乘客区内左侧显示屏(D FOL)	√	√	√	√	×	ACT0043,ACT0206,ACT0072,	SP1346,SP1347,SP1348,SP	CD0317,CD0379,CD0380,CD0	√
E-系列	212	信息与通讯	后排乘客区内右侧显示屏(D FOR)	√	√	√	√	×	ACT0043,ACT0206,ACT0072,	SP1346,SP1347,SP1348,SP	CD0317,CD0379,CD0380,CD0	√
E-系列	212	信息与通讯	后排乘客区内右侧显示屏(D FOR)	√	√	√	√	×	ACT0043,ACT0206,ACT0072,	SP1346,SP1347,SP1348,SP	CD0317,CD0379,CD0380,CD0	√
E-系列	212	座椅与车门	动态多仿形座椅的气动泵(PPAMKS)	√	√	√	√	×	ACT0627,ACT0628,ACT0629	×	×	√
E-系列	212	座椅与车门	左前动态多仿形座椅(N32/19)(AMKS L)	√	√	√	√	×	ACT1173,ACT1174,ACT0392,	×	×	√
E-系列	212	座椅与车门	右前动态多仿形座椅(N32/22)(AMKS R)	√	√	√	√	×	ACT1173,ACT1174,ACT0392,	×	×	√
E-系列	212	信息与通讯	后部音频视频单位(AVE H)	√	√	√	√	×	ACT0619,ACT0072,ACT0620,	×	CD0317,CD0379,CD0380,CD0	√
E-系列	212	信息与通讯	后部音频视频单位(AVE H)	√	√	√	√	×	ACT0619,ACT0072,ACT0620,	×	CD0317,CD0379,CD0380,CD0	√
E-系列	212	座椅与车门	多仿形座椅气动泵(PPMKS)	√	√	√	√	×	ACT0630,ACT0631,ACT0632,	×	×	√
E-系列	212	信息与通讯	左前短程雷达	√	√	√	√	×	×	×	×	√
E-系列	212	信息与通讯	左前短程雷达	√	×	×	×	×	×	×	×	√
E-系列	212	信息与通讯	远程信息处理 (N123/4)(KOMO)	√	√	√	√	×	ACT0043,ACT0058,ACT0059,	×	×	√
E-系列	212	信息与通讯	直接选档接口 (N150)(DSI)	√	√	√	√	×	ACT0307	×	×	√
E-系列	212	信息与通讯	数字音频广播(DAB)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
E-系列	212	信息与通讯	数字音频广播(DAB)	√	√	√	√	×	ACT0198,ACT0087,ACT0199,	×	×	×
E-系列	212	信息与通讯	数字音频广播(DAB)	√	√	√	√	×	ACT0198,ACT0087,ACT0199,	×	CD0317	×
E-系列	212	信息与通讯	数字音频广播(N87/3)(DAB)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
E-系列	212	信息与通讯	电视调谐器 谐调器单元(TB5)	√	√	√	√	×	ACT0198,ACT0224,ACT0225,	×	×	×
E-系列	212	信息与通讯	车内互联网 (N125/3)(ICI)	√	√	√	√	×	ACT0206,ACT0044,ACT0039	×	×	×
E-系列	212	信息与通讯	平视显示器(HUD)	√	√	√	√	×	ACT0210,ACT0211,ACT0212	SP1073	×	×
E-系列	212	信息与通讯	多媒体接口(MIF)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
E-系列	212	信息与通讯	多媒体接口(MIF)	√	√	√	√	×	ACT0043	×	×	×
E-系列	212	信息与通讯	卫星收音机(SDAR)	√	√	√	√	×	ACT0221,ACT0222,ACT0133,	×	CD0341CD0342,CD0343,CD0	×
E-系列	212	座椅与车门	右侧前车门(TSG MF)	√	√	√	√	×	ACT0272,ACT0273,ACT0274,	SP1080	×	√
E-系列	212	座椅与车门	左侧前车门(TSG VL)	√	√	√	√	×	ACT0253,ACT0254,ACT0255,	SP1080	×	√
E-系列	212	信息与通讯	电视调谐器(TV)	√	√	√	√	×	ACT0043,ACT0228,ACT0199,	×	×	×
E-系列	212	信息与通讯	电视调谐器(TV)	√	√	√	√	×	ACT0043,ACT0228,ACT0199,	×	×	×
E-系列	212	信息与通讯	电视调谐器(TV)	√	√	√	√	×	ACT0174,ACT0175,ACT0176,	×	CD0341CD0342,CD0343,CD0	×
E-系列	212	信息与通讯	电视调谐器(TV)	√	√	√	√	×	ACT0174,ACT0175,ACT0176,	×	CD0341CD0342,CD0343,CD0	×
E-系列	212	信息与通讯	电视调谐器(TV)	√	√	√	√	×	ACT0174,ACT0175,ACT0176,	×	×	×
E-系列	212	信息与通讯	电视调谐器(TV)	√	√	√	√	×	ACT0198,ACT0224,ACT0225,	×	×	×
E-系列	212	信息与通讯	导航模块 (A2/30)(NAV)	√	√	√	√	×	ACT0071,ACT0072,ACT0073,	×	×	√
E-系列	212	信息与通讯	移动电话(CTEL)	√	√	√	√	×	ACT0043,ACT1077	×	×	×
E-系列	212	信息与通讯	导航系统(N125/2)(NAVI20)	√	√	√	√	×	ACT0206,ACT0044	×	×	×
E-系列	212	座椅与车门	左后门(DCU LR)	√	√	√	√	×	ACT0272,ACT0273,ACT0274,	SP1080	×	√
E-系列	212	座椅与车门	右后门(DCU RR)	√	√	√	√	×	ACT0272,ACT0273,ACT0274,	SP1080	×	√
E-系列	212	信息与通讯	驱动包(DRIVE K)	√	√	√	√	×	ACT0204,ACT0205,ACT0058,	×	×	×
E-系列	212	信息与通讯	仪表盘(KI)	√	√	√	√	×	ACT0045,ACT0046,ACT0047,	SP1043,SP1044,SP1045	×	√
E-系列	212	信息与通讯	声音-音响系统	√	√	√	√	×	ACT0043,ACT0133,ACT0134,	×	CD0317	×
E-系列	212	信息与通讯	声音-音响系统	√	√	√	√	×	ACT0160,ACT0135,ACT0139,	SP1060	×	×
E-系列	212	信息与通讯	声音-音响系统	√	√	√	√	×	ACT0160,ACT0638,ACT0158,	×	×	×
E-系列	212	信息与通讯	音频/驾驶室管理及数据系统操作单元 (	√	√	√	√	×	ACT0289	×	×	√
E-系列	212	信息与通讯	音频/驾驶室管理及数据系统操作单元 (	√	√	√	√	×	ACT0289	×	×	√
E-系列	212	信息与通讯	音频/驾驶室管理及数据系统显示屏(ZA	√	√	√	√	×	ACT0290,ACT0096,ACT0090,	×	×	√
E-系列	212	信息与通讯	音频/驾驶室管理及数据系统显示屏(ZA	√	√	√	√	×	ACT0291,ACT0039,ACT0043,	×	×	√
E-系列	212	信息与通讯	AUDIO-音频系统或驾驶室管理及数据	√	√	√	√	×	×	×	×	×
E-系列	212	信息与通讯	AUDIO-音频系统或驾驶室管理及数据	√	√	√	√	×	ACT0082,ACT0083,ACT0084,	SP1054,SP1055,SP1056,SP	×	×
E-系列	212	信息与通讯	N123/4 (紧急呼叫系统控制单元)	√	√	√	√	×	ACT0043,ACT0058,ACT0059	×	×	×

E-系列	212	信息与通讯	N123/4 (紧急呼叫系统控制单元) - 梅	√	√	√	√	×	×	×	×	×	×
E-系列	212	信息与通讯	N123/4 (紧急呼叫系统控制单元) - 车	√	√	√	√	×	×	×	×	×	×
E-系列	212	信息与通讯	N123/4 (紧急呼叫系统控制单元) - 紧	√	√	√	√	×	×	×	×	×	×
E-系列	212	信息与通讯	N123/4 (紧急呼叫系统控制单元) - 防	√	√	√	√	×	×	×	×	×	×
E-系列	212	座椅与车门	N25/6 (后排乘客区座椅加热器控制单元)	√	√	√	√	×	ACT0865,ACT0866	×	×	×	√
E-系列	212	座椅与车门	N32/1 (驾驶员座椅控制单元)	√	√	√	√	×	ACT0214,ACT0215,ACT0216,	SP1074,SP1075,SP1381,SP	×	×	√
E-系列	212	座椅与车门	N32/1 (驾驶员座椅控制单元)	√	√	√	√	×	ACT0214,ACT0215,ACT0216,	SP1074,SP1075,SP1381,SP	×	×	√
E-系列	212	座椅与车门	N32/2 (前排乘客座椅控制单元)	√	√	√	√	×	ACT0230,ACT0231,ACT0232,	SP1074,SP1075	×	×	√
E-系列	212	座椅与车门	N32/2 (前排乘客座椅控制单元)	√	√	√	√	×	ACT0230,ACT0231,ACT0232,	SP1074,SP1075	×	×	√
E-系列	212	车身	左后外部智能雷达测距传感器 (B29/4)(I	√	√	√	√	×	×	×	×	×	√
E-系列	212	车身	右后外部智能雷达测距传感器 (B29/5)(I	√	√	√	√	×	×	×	×	×	√
E-系列	212	车身	前部信号采集及促动控制模组(SAMF)	√	√	√	√	×	ACT0905,ACT0906,ACT0907,	×	×	×	√
E-系列	212	车身	后部信号采集及促动控制模组(SAMR)	√	√	√	√	×	ACT0759,ACT0913,ACT0914,	×	×	×	√
E-系列	212	车身	驾驶员位信号获得和激活模块(SAM DRIV	√	√	√	√	×	ACT0905,ACT0906,ACT0907,	×	×	×	√
E-系列	212	车身	驾驶员位信号获得和激活模块(SAM DRIV	√	√	√	√	×	ACT0905,ACT0906,ACT0907,	×	×	×	√
E-系列	212	车身	左前自适应安全带拉紧器(REVGUS VL	√	√	√	√	×	ACT0209	×	×	×	√
E-系列	212	车身	右前自适应安全带拉紧器(REVGUS VR	√	√	√	√	×	ACT0213	×	×	×	√
E-系列	212	车身	后部信号获得和激活模块(SAMR)	√	√	√	√	×	ACT0759,ACT0913,ACT0914,	×	×	×	√
E-系列	212	车身	后部信号获得和激活模块(SAMR)	√	√	√	√	×	ACT0759,ACT0913,ACT0914,	×	×	×	√
E-系列	212	底盘	电控车辆稳定行驶系统(ESP)	√	√	√	√	√	ACT0897,ACT0898,ACT1049,	SP1432,SP1051	×	×	√
E-系列	212	车身	“外部照明灯”开关	√	√	√	√	×	×	×	×	×	×
E-系列	212	底盘	电控行车稳定系统 (N30/4)(ESP)	√	√	√	√	√	ACT0069,ACT0070,ACT1159	SP1463,SP1464	×	×	√
E-系列	212	底盘	电子水平高度调节(ENR)	√	√	√	√	×	ACT1175,ACT1176,ACT0641,	SP1345,SP1061	×	×	√
E-系列	212	车身	危险警告灯系统	√	√	√	√	×	×	×	×	×	×
E-系列	212	车身	防眩车内后视镜 (A67)(AISP)	√	√	√	√	×	×	×	×	×	×
E-系列	212	车身	防眩车内后视镜 (A67)(AISP)	√	√	√	√	×	×	×	×	×	×
E-系列	212	底盘	自适应减震系统 (N51/5)(ADS)	√	√	√	√	×	ACT0167,ACT0168,ACT0169,	SP1061	×	×	√
E-系列	212	车身	蓄电池管理系统 (N82/2)(BMS)	√	√	√	√	×	ACT0789,ACT1157,ACT0991	SP1392,SP1197	×	×	√
E-系列	212	车身	蓄电池管理系统 (N82/2)(BMS)	√	√	√	√	×	ACT0789,ACT1157,ACT1171,	SP1104	CD0342	×	√
E-系列	212	底盘	自适应减震系统(ADS)	√	√	√	√	×	ACT0167,ACT0168,ACT0169,	SP1061	×	×	√
E-系列	212	车身	风挡玻璃雨刮器(FSW)	√	√	√	√	×	ACT0956	×	×	×	×
E-系列	212	车身	风挡玻璃雨刮器(FSW)	√	√	√	√	×	ACT0956	×	×	×	×
E-系列	212	车身	行李箱盖控制器(HDS)	√	√	√	√	×	ACT0171,ACT1054,ACT1055,	SP1062,SP1434	×	×	√
E-系列	212	空调	方向盘加热装置(LRH)	√	√	√	√	×	ACT0404	×	×	×	√
E-系列	212	车身	多功能控制单元(MSS)	√	√	√	√	×	ACT0111,ACT0112,ACT0113,	×	×	×	√
E-系列	212	驾驶	选择性催化还原(SCR)	√	√	√	√	×	ACT0435,ACT0616,ACT0436,	SP1189,SP1328,SP1188,SP	CD0304,CD0305,CD0306	×	√
E-系列	212	驾驶	选择性催化还原(SCR)	√	√	√	√	×	ACT0608,ACT0609,ACT0610,	SP1189,SP1324,SP1325,SP	CD0304,CD0305,CD0306,CD0	×	√
E-系列	212	车身	蓄电池传感器 (B95)(BSN)	√	√	√	√	×	×	×	×	×	×
E-系列	212	车身	蓄电池传感器 (B95)(BSN)	√	√	√	√	×	×	×	×	×	×
E-系列	212	驾驶	功率电子装置 (N129/1)(SG EM)	√	√	√	√	×	ACT0462,ACT0463	SP1197,SP1329,SP1465,SP	CD0304,CD0305	×	√
E-系列	212	底盘	再生制动系统 (N30/6)(ESP)	√	√	√	√	√	ACT0626,ACT0069,ACT0070	SP1172,SP1051,SP1335,SP	CD0304,CD0305,CD0349,CD0	×	√
E-系列	212	底盘	电动动力转向 (N68)(ES)	√	√	√	√	×	×	SP1071	×	×	√
E-系列	212	底盘	电动动力转向 (N68)(ES)	√	√	√	√	×	×	SP1071,SP1171	×	×	√
E-系列	212	车身	电子点火开关 (N73)(EVS)	√	√	√	√	×	×	×	×	×	×
E-系列	212	车身	电子点火开关 (N73)(EVS)	√	√	√	√	×	×	×	×	×	×
E-系列	212	车身	辅助防护装置(气囊)(N2/10)(SRS)	√	√	√	√	√	×	×	×	×	√
E-系列	212	车身	辅助防护装置(气囊)(SRS)	√	√	√	√	√	×	×	×	×	√
E-系列	212	车身	电子点火开关(EVS)	√	√	√	√	×	×	×	×	×	×

E-系列	212	车身	电子点火开关(EZS)	√	√	√	√	×	×	×	CD0317	×
E-系列	212	车身	电子点火开关(EZS)	√	√	√	√	×	×	SP1048,SP1049,SP1050	CD0317,CD0318,CD0319,CD0	×
E-系列	212	车身	重量传感系统(N110)(WSS)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
E-系列	212	车身	重量传感系统(N110)(WSS)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
E-系列	212	车身	防盗警报系统/防拖车保护/车内活动传	√	√	√	√	×	ACT0959,ACT0960	×	×	×
E-系列	212	车身	车库开门器 (A67n2)(GTO)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
E-系列	212	车身	车库开门器 (A67n2)(GTO)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
E-系列	212	车身	无钥匙启动 (N69/5)(KG)	√	√	√	√	×	ACT0131,ACT0132	×	×	√
E-系列	212	车身	无钥匙启动 (N69/5)(KG)	√	√	√	√	×	ACT0901,ACT0899,ACT0131,	×	×	√
E-系列	212	驾驶	压缩天然气(CNG)	√	×	×	√	×	×	×	×	√
E-系列	212	车身	车顶控制板(DBE)	√	√	√	√	×	ACT0679,ACT0302,ACT0303,	SP1072	×	√
E-系列	212	车身	左氙气大灯(E1n1)(XALWA L)	√	√	√	√	×	ACT1068,ACT1069,ACT0294,	SP1084,SP1087,SP1257	×	√
E-系列	212	车身	右氙气大灯(E2n1)(XALWA R)	√	√	√	√	×	ACT1074,ACT1075,ACT0294,	SP1257	×	√
E-系列	212	车身	无钥匙启动(KG)	√	√	√	√	×	ACT0899,ACT0132,ACT0131,	×	×	×
E-系列	212	车身	转向柱模块(MRM)	√	√	√	√	×	ACT0060,ACT0061,ACT0062,	×	×	√
E-系列	212	车身	转向柱模块(N80)(SCCM)	√	√	√	√	×	ACT0060,ACT0893,ACT0065,	×	×	√
E-系列	212	车身	上部操作区(OBF)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
E-系列	212	车身	上部操作区(OBF)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
E-系列	212	车身	下部操作区(UBF)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
E-系列	212	车身	下部操作区(UBF)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
E-系列	212	车身	警报喇叭 (H3/1)(AS)	√	√	√	√	×	ACT0958	×	×	×
E-系列	212	车身	警报喇叭 (H3/1)(AS)	√	√	√	×	×	ACT0958	×	×	×
E-系列	212	底盘	驱动单元 (N145)(AMG DRVU)	√	√	√	√	×	ACT0066,ACT0067,ACT0068	×	×	√
E-系列	212	车身	拖车识别 (N28/1)(AHE)	√	√	√	√	×	ACT0237,ACT0236,ACT0238,	×	×	√
E-系列	212	驾驶	换挡模块(A80)(ISM)	√	√	√	√	×	ACT0681,ACT0504,ACT0682,	SP1351,SP1002,SP1352	×	√
E-系列	212	车身	模拟时钟(AU)	√	√	√	×	×	×	×	×	×
E-系列	212	车身	中央网关(CGW)	√	√	√	√	×	×	×	CD0317	√
E-系列	212	车身	中央网关(CGW)	√	√	√	√	×	×	SP1376	CD0317	√
E-系列	212	车身	左侧大灯(E1n9)(SG SW L)	√	√	√	√	×	ACT0292,ACT0293,ACT0297,	SP1084,SP1088,SP1089,SP	CD0317	√
E-系列	212	车身	右侧大灯(E2n9)(SG SW R)	√	√	√	√	×	ACT0292,ACT0293,ACT0297,	SP1091,SP1092,SP1093,SP	CD0317	√
E-系列	212	底盘	底盘网关(FGW)	√	√	√	√	×	×	×	CD0317	√
E-系列	212	车身	左侧大灯(SG SW L)	√	√	√	√	×	ACT0292,ACT0293,ACT0297,	SP1084,SP1088,SP1089,SP	CD0317	√
E-系列	212	车身	右侧大灯(SG SW R)	√	√	√	√	×	ACT0292,ACT0293,ACT0297,	SP1095,SP1096,SP1097,SP	CD0317	√
E-系列	212	空调	驻车加热(STH)	√	√	√	√	×	ACT0200,ACT0201,ACT1059,	×	×	√
E-系列	212	车身	中央网关(ZGW)	√	√	√	√	×	×	SP1376	CD0317	√
E-系列	212	车身	驱动模块2,左前LED外部照明 (E1n8)(A	√	√	√	√	×	ACT0299,ACT0300	SP1091,SP1092,SP1094	CD0317	×
E-系列	212	车身	驱动模块2,右前LED外部照明 (E2n8)(A	√	√	√	√	×	ACT0299,ACT0300	SP1091,SP1092	CD0317	×
E-系列	212	驾驶	燃油泵(FSCU)	√	√	√	√	×	ACT0252,ACT0320	×	CD0317,CD0304	√
E-系列	212	驾驶	燃油泵(FSCU)	√	√	√	√	×	ACT0320	×	×	√
E-系列	212	空调	空调(KLA)	√	√	√	√	×	ACT0182,ACT0185,ACT0003,	SP1065,SP1066,SP1067	×	√
E-系列	212	车身	左前LED外部照明促动模块(E1n7)	√	√	√	√	×	ACT0299,ACT0300	SP1091,SP1092,SP1094	CD0317	×
E-系列	212	车身	右前LED外部照明促动模块(E2n7)	√	√	√	√	×	ACT0299,ACT0300	SP1091,SP1092	CD0317	×
E-系列	212	车身	全景滑动天窗控制模块(A98)(PSD)	√	√	√	√	×	ACT0207,ACT0208	SP1072	×	√
E-系列	212	驾驶	燃油泵控制单元((FSCU)05)	√	√	√	√	×	ACT0252	×	×	√
E-系列	212	空调	A9/5 (电动制冷剂压缩机)	√	√	√	√	×	ACT1160	×	×	√
E-系列	212	车身	B38/2 - 雨水/光线传感器(RGLS)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
E-系列	212	驾驶	N15/3-5档变速箱控制系统	√	√	√	√	√	ACT1048,ACT0606	SP1428,SP1429,SP1309,SP	CD0317,CD0304,CD0305	√
E-系列	212	驾驶	N15/5 (电子选档杆模块控制单元)	√	√	√	√	×	ACT0954,ACT0955,ACT0519	×	×	√

E-系列	212	驾驶	N3/10-内燃机M156的发动机电子设备M	√	√	√	√	√	ACT0002,ACT0003,ACT0983,	SP1001,SP1002,SP1117,SP	CD0317,CD0304,CD0305,CD0	√
E-系列	212	驾驶	N3/10-内燃机M217CNG的发动机电子设	√	×	×	√	×	ACT1177,ACT1178,ACT1179,	×	×	√
E-系列	212	驾驶	N3/10-内燃机M270的发动机电子设备M	√	√	√	√	√	ACT0002,ACT0003,ACT0005,	SP1001,SP1002,SP1004,SP	CD0317,CD0304,CD0305,CD0	√
E-系列	212	驾驶	N3/10-内燃机M271CNG的发动机电子设	√	√	√	√	√	ACT0005,ACT0467,ACT0325,	SP1001,SP1004,SP1436,SP	CD0317,CD0304,CD0305,CD0	√
E-系列	212	驾驶	N3/10-内燃机M271EVO的发动机电子设	√	√	√	√	√	ACT0470,ACT0002,ACT0003,	SP1001,SP1004,SP1382,SP	CD0317,CD0304,CD0305,CD0	√
E-系列	212	驾驶	N3/10-内燃机M272的发动机电子设备M	√	√	√	√	√	ACT0002,ACT0003,ACT0005,	SP1004,SP1001,SP1002,SP	CD0317,CD0304,CD0305,CD0	√
E-系列	212	驾驶	N3/10-内燃机M272的发动机电子设备M	√	√	√	√	√	ACT0003,ACT0716,ACT0005,	SP1004,SP1001,SP1002,SP	CD0317,CD0304,CD0305,CD0	√
E-系列	212	驾驶	N3/10-内燃机M274的发动机电子设备M	√	√	√	√	√	ACT0002,ACT0003,ACT0005,	SP1108,SP1017,SP1109,SP	CD0317,CD0304,CD0305,CD0	√
E-系列	212	驾驶	N3/10-内燃机M276的发动机电子设备M	√	√	√	√	√	ACT0005,ACT0002,ACT0003,	SP1109,SP1110,SP1017,SP	CD0317,CD0304,CD0305,CD0	√
E-系列	212	驾驶	N3/10-内燃机M276 涡轮增压器的发动	√	√	√	√	√	ACT0005,ACT0002,ACT0003,	SP1109,SP1110,SP1017,SP	CD0317,CD0304,CD0305,CD0	√
E-系列	212	驾驶	N3/9-内燃机OM642的发动机电子设备C	√	√	√	√	√	ACT0002,ACT0003,ACT0005,	SP1000,SP1001,SP1002,SP	CD0304,CD0305,CD0306	√
E-系列	212	驾驶	N3/9-内燃机OM642的发动机电子设备C	√	√	√	√	√	ACT0026,ACT0005,ACT0002,	SP1000,SP1001,SP1004,SP	CD0304,CD0305,CD0306,CD0	√
E-系列	212	驾驶	N3/9-内燃机OM642的发动机电子设备C	√	√	√	√	×	ACT0005,ACT0002,ACT0028,	SP1000,SP1015,SP1301,SP	CD0304,CD0305,CD0306	√
E-系列	212	驾驶	N3/9-内燃机OM642的发动机电子设备C	√	√	√	√	√	ACT0005,ACT0002,ACT0003,	SP1000,SP1015,SP1301,SP	CD0304,CD0305,CD0306	√
E-系列	212	驾驶	N3/9-内燃机OM651的发动机电子设备C	√	√	√	√	√	ACT0000,ACT0330,ACT0002,	×	CD0317,CD0304,CD0305,CD0	√
E-系列	212	驾驶	N3/9-内燃机OM651的发动机电子设备C	√	√	√	√	√	ACT0000,ACT0001,ACT0002,	SP1000,SP1001,SP1002,SP	CD0304,CD0305,CD0306,CD0	√
E-系列	212	驾驶	N3/9-内燃机OM651的发动机电子设备C	√	√	√	√	√	ACT0004,ACT0005,ACT0002,	SP1000,SP1001,SP1002,SP	CD0304,CD0305,CD0306	√
E-系列	212	驾驶	N3/9-内燃机OM651的发动机电子设备C	√	√	√	√	√	ACT0330,ACT0602,ACT0005,	SP1000,SP1001,SP1002,SP	CD0304,CD0305,CD0306,CD0	√
E-系列	212	驾驶	Y3/8n4-全集成化变速箱控制	√	√	√	√	√	ACT0606,ACT0318	SP1306,SP1307,SP1308,SP	CD0317,CD0304,CD0305,CD0	√
E-系列	212	驾驶	Y3/8n4-7档变速箱控制系统	√	√	√	√	√	ACT0606	SP1309,SP1317,SP1307,SP	CD0317,CD0304,CD0305,CD0	√
E-系列	212	驾驶	Y3/8n4-9档变速箱控制系统	√	√	√	√	√	ACT0606,ACT0312,ACT0607,	SP1316,SP1321,SP1322,SP	CD0317,CD0304,CD0305,CD0	√
E-系列	213	驾驶员辅助系统	左侧外后部内置雷达传感器(IRS HLA)	√	√	√	√	×	×	SP1387	×	×
E-系列	213	驾驶员辅助系统	左侧外后部内置雷达传感器(IRS HLA)	√	√	√	×	×	×	SP1477	×	×
E-系列	213	驾驶员辅助系统	右侧外后部内置雷达传感器(IRS HRA)	√	√	√	√	×	×	SP1386	×	×
E-系列	213	驾驶员辅助系统	右侧外后部内置雷达传感器(IRS HRA)	√	√	√	×	×	×	SP1478	×	×
E-系列	213	驾驶员辅助系统	雷达传感器控制单元(SGR)	√	√	√	√	×	ACT0430,ACT0431	SP1167,SP1168,SP1169	×	×
E-系列	213	驾驶员辅助系统	左前外侧短程雷达(LF NBR)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
E-系列	213	驾驶员辅助系统	左后外侧短程雷达(LR NBR)	√	√	√	√	×	×	SP1177	×	×
E-系列	213	驾驶员辅助系统	轮胎压力检测系统(RDK)	√	√	√	√	×	ACT0078,ACT0079,ACT0081,	SP1053	×	×
E-系列	213	驾驶员辅助系统	右前外侧短程雷达(RF NBR)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
E-系列	213	驾驶员辅助系统	右后外侧短程雷达(RR NBR)	√	√	√	√	×	×	SP1176	×	×
E-系列	213	驾驶员辅助系统	增强现实摄像头(KAR)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
E-系列	213	驾驶员辅助系统	防撞辅助系统(SG AWF)	√	√	√	√	×	ACT1195	SP1480,SP1481	×	×
E-系列	213	驾驶员辅助系统	多功能摄像机(单眼) (A40/I1)(MFK)	√	√	√	√	×	ACT0181,ACT0065	SP1157	×	×
E-系列	213	驾驶员辅助系统	多功能摄像机(立体) (A40/I3)(MFK)	√	√	√	√	×	ACT0181,ACT0065	SP1063	×	×
E-系列	213	驾驶员辅助系统	限距控制系统(DTR)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
E-系列	213	驾驶员辅助系统	限距控制系统(DTR)	√	√	√	√	×	×	SP1165,SP1166	×	×
E-系列	213	驾驶员辅助系统	限距控制系统(DTR)	√	√	√	×	×	×	SP1482,SP1348	×	×
E-系列	213	驾驶员辅助系统	驻车定位系统(PTS)	√	√	√	√	×	ACT0432,ACT0306	SP1170	×	×
E-系列	213	驾驶员辅助系统	倒车摄像机(RFK)	√	√	√	√	×	×	SP1153	×	×
E-系列	213	驾驶员辅助系统	倒车摄像机(RFK)	√	√	√	√	×	ACT1194	SP1479	×	×
E-系列	213	座椅与车门	带记忆功能的“前排乘客”电动座椅调节	√	√	√	√	×	ACT0230,ACT0378,ACT0234,	×	×	×
E-系列	213	座椅与车门	带记忆功能的“驾驶员”电动座椅调节(E	√	√	√	√	×	ACT0214,ACT0373,ACT0218,	×	×	×
E-系列	213	信息与通讯	音频或驾驶室管理及数据系统(AUDIO)	√	√	√	×	×	×	×	×	×
E-系列	213	座椅与车门	后排乘客区左侧座椅加热器	√	√	√	√	×	×	×	×	×
E-系列	213	座椅与车门	后排乘客区右侧座椅加热器	√	√	√	√	×	×	×	×	×
E-系列	213	信息与通讯	车载智能信息服务控制单元(HERMES)	√	√	√	√	×	×	SP1046	×	×
E-系列	213	信息与通讯	后座区内的移动电话托座(MTAS FO)	√	√	√	√	×	×	×	×	×



E-系列	213	信息与通讯	后座区内的移动电话托座(MTAS FO)	√	√	√	×	×	×	×	×	×
E-系列	213	座椅与车门	左前座椅面按摩功能 (MFSF-VL)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
E-系列	213	座椅与车门	右前座椅面按摩功能 (MFSF-VR)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
E-系列	213	座椅与车门	左前座椅按摩功能	√	√	√	√	×	ACT0870	×	×	×
E-系列	213	座椅与车门	右前座椅按摩功能	√	√	√	√	×	ACT0870	×	×	×
E-系列	213	座椅与车门	左后座椅按摩功能	√	√	√	√	×	ACT0870	×	×	×
E-系列	213	座椅与车门	右后座椅按摩功能	√	√	√	√	×	ACT0870	×	×	×
E-系列	213	座椅与车门	左后电动座椅调节(ESE RL)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
E-系列	213	座椅与车门	右后电动座椅调节(ESE RR)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
E-系列	213	座椅与车门	多仿形座椅气动泵(PPMKS)	√	√	√	√	×	ACT0630,ACT0815	×	×	×
E-系列	213	信息与通讯	后座区中的触摸屏(TSC H)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
E-系列	213	座椅与车门	左前多仿形座椅(MKS)	√	√	√	√	×	ACT0389,ACT0390,ACT0393,	×	×	×
E-系列	213	座椅与车门	右前多仿形座椅(MKS)	√	√	√	√	×	ACT0389,ACT0390,ACT0393,	×	×	×
E-系列	213	座椅与车门	右后多仿形座椅(MKS)	√	√	√	√	×	ACT0389,ACT0814,ACT0390,	×	×	×
E-系列	213	座椅与车门	左后多仿形座椅(MKS)	√	√	√	√	×	ACT0389,ACT0814,ACT0390,	×	×	×
E-系列	213	信息与通讯	数字式收音机 谐调器单元(DAB)	√	√	√	√	×	ACT0198,ACT0087,ACT0199,	×	×	×
E-系列	213	座椅与车门	尾门控制系统(HKS)	√	√	√	√	×	ACT1120,ACT1121	SP1148	×	×
E-系列	213	信息与通讯	移动电话托座(MTAS)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
E-系列	213	信息与通讯	移动电话托座(MTAS)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
E-系列	213	信息与通讯	移动电话托座(MTAS)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
E-系列	213	信息与通讯	移动电话托座(MTAS)	√	√	√	×	×	×	×	×	×
E-系列	213	信息与通讯	平视显示器(HUD)	√	√	√	×	×	×	×	×	×
E-系列	213	信息与通讯	平视显示器(HUD)	√	√	√	√	×	ACT0210,ACT0212	SP1063	×	×
E-系列	213	信息与通讯	发动机声音(SG MSND)	√	√	√	√	×	ACT0043,ACT0044,ACT0130	×	×	×
E-系列	213	座椅与车门	左侧后车门(TSG HL)	√	√	√	×	×	×	×	×	×
E-系列	213	座椅与车门	左侧后车门(TSG HL)	√	√	√	×	×	×	×	×	×
E-系列	213	座椅与车门	左侧后车门(TSG HL)	√	√	√	√	×	ACT0360,ACT0361,ACT0362,	SP1080,SP1146,SP1147	×	×
E-系列	213	座椅与车门	左侧后车门(TSG HL)	√	√	√	√	×	ACT0360,ACT0361,ACT0362,	SP1080,SP1146,SP1147	×	×
E-系列	213	座椅与车门	右侧前车门(TSG MF)	√	√	√	√	×	ACT0353,ACT0274,ACT0273,	SP1080,SP1146,SP1147	×	×
E-系列	213	座椅与车门	右侧前车门(TSG MF)	√	√	√	√	×	ACT1192,ACT0274,ACT0273,	SP1080,SP1146,SP1147	×	×
E-系列	213	座椅与车门	右侧后车门(TSG MR)	√	√	√	×	×	×	×	×	×
E-系列	213	座椅与车门	右侧后车门(TSG MR)	√	√	√	×	×	×	×	×	×
E-系列	213	座椅与车门	右侧后车门(TSG MR)	√	√	√	√	×	ACT0367,ACT0368,ACT0369,	SP1080,SP1146,SP1147	×	×
E-系列	213	座椅与车门	右侧后车门(TSG MR)	√	√	√	√	×	ACT0367,ACT0368,ACT0369,	SP1080,SP1146,SP1147	×	×
E-系列	213	座椅与车门	左侧前车门(TSG VL)	√	√	√	√	×	ACT0342,ACT0255,ACT0254,	SP1080,SP1146,SP1147	×	×
E-系列	213	座椅与车门	左侧前车门(TSG VL)	√	√	√	√	×	ACT1188,ACT0255,ACT0254,	SP1080,SP1146,SP1147	×	×
E-系列	213	信息与通讯	电视调谐器(TV)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
E-系列	213	信息与通讯	电视调谐器(TV)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
E-系列	213	信息与通讯	电视调谐器(TV)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
E-系列	213	信息与通讯	电视调谐器(TV)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
E-系列	213	信息与通讯	组合仪表(A1)(IC)	√	√	√	√	×	ACT0405,ACT0048,ACT0210,	SP1043,SP1044,SP1045	×	×
E-系列	213	信息与通讯	仪表盘(KI)	√	√	√	√	×	ACT0039,ACT0405,ACT0048,	SP1043,SP1044,SP1045	×	×
E-系列	213	信息与通讯	触摸垫(TPAD)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
E-系列	213	信息与通讯	触摸垫(TPAD)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
E-系列	213	信息与通讯	电话(CTEL)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
E-系列	213	信息与通讯	声音-音响系统	√	√	√	√	×	×	×	×	×
E-系列	213	信息与通讯	声音-音响系统	√	√	√	√	×	×	×	×	×
E-系列	213	信息与通讯	音频/驾驶室管理及数据系统操作单元(Z	√	√	√	√	×	ACT0289,ACT0041	SP1203	×	×

E-系列	213	信息与通讯	音频/驾驶室管理及数据系统显示屏(ZA	√	√	√	√	×	ACT0206,ACT0970,ACT0291,	×	×	×
E-系列	213	信息与通讯	音频/驾驶室管理及数据系统显示屏(ZA	√	√	√	√	×	ACT0291,ACT0206,ACT0039,	×	×	×
E-系列	213	信息与通讯	后排座椅娱乐系统'控制单元(AVE H)	√	√	√	√	×	ACT0821,ACT0822,ACT0823,	×	×	×
E-系列	213	座椅与车门	前排乘客'电动座椅调节(ESA)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
E-系列	213	座椅与车门	前排乘客'电动座椅调节(ESA)	√	√	√	√	×	ACT0230,ACT0378,ACT0234,	SP1075	×	×
E-系列	213	座椅与车门	驾驶员'电动座椅调节(ESV)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
E-系列	213	座椅与车门	驾驶员'电动座椅调节(ESV)	√	√	√	√	×	ACT0214,ACT0373,ACT0218,	SP1075	×	×
E-系列	213	座椅与车门	'前排乘客"座椅加热	√	√	√	√	×	×	×	×	×
E-系列	213	座椅与车门	'驾驶员"座椅加热	√	√	√	√	×	×	SP1161,SP1162	×	×
E-系列	213	信息与通讯	AUDIO-音频系统或驾驶室管理及数据	√	√	√	√	×	×	×	×	×
E-系列	213	信息与通讯	AUDIO-音频系统或驾驶室管理及数据	√	√	√	√	×	×	×	×	×
E-系列	213	信息与通讯	AUDIO-音频系统或驾驶室管理及数据	√	√	√	√	×	×	×	×	×
E-系列	213	信息与通讯	AUDIO-音频系统或驾驶室管理及数据	√	√	√	√	×	×	×	×	×
E-系列	213	信息与通讯	AUDIO-音频系统或驾驶室管理及数据	√	√	√	√	×	×	×	×	×
E-系列	213	信息与通讯	AUDIO-音频系统或驾驶室管理及数据	√	√	√	√	×	×	×	×	×
E-系列	213	信息与通讯	N72/1 (车顶控制板控制单元)	√	√	√	×	×	×	×	×	×
E-系列	213	信息与通讯	N72/4 (左侧下部控制板)	√	√	√	×	×	×	×	×	×
E-系列	213	信息与通讯	N72/5 (右侧下部控制板)	√	√	√	×	×	×	×	×	×
E-系列	213	座椅与车门	S22 (驾驶员侧车门座椅调节开关)	√	√	√	×	×	×	×	×	×
E-系列	213	座椅与车门	S23 (前排乘客侧车门座椅调节开关)	√	√	√	×	×	×	×	×	×
E-系列	213	座椅与车门	S47/2 (驾驶员侧车门开关模块)	√	√	√	×	×	×	×	×	×
E-系列	213	座椅与车门	S47/3 (前排乘客侧车门开关模块)	√	√	√	×	×	×	×	×	×
E-系列	213	座椅与车门	S51/1 (驾驶员侧车门座椅加热器开关)	√	√	√	×	×	×	×	×	×
E-系列	213	座椅与车门	S51/2 (前排乘客侧车门座椅加热器开关)	√	√	√	×	×	×	×	×	×
E-系列	213	座椅与车门	S51/3 (左后座椅加热器开关)	√	√	√	×	×	×	×	×	×
E-系列	213	座椅与车门	S51/4 (右后座椅加热器开关)	√	√	√	×	×	×	×	×	×
E-系列	213	车身	前部信号采集及促动控制模组 (N10/6)(S	√	√	√	√	×	ACT0741,ACT0742,ACT0743,	×	×	×
E-系列	213	车身	后部信号采集及促动控制模组(N10/8)(S	√	√	√	√	×	ACT0759,ACT0240,ACT0760,	×	×	×
E-系列	213	车身	右前照明单元发光二极管(LED)矩阵	√	√	√	√	×	ACT0299,ACT0827,ACT0300,	SP1095,SP1096	×	×
E-系列	213	车身	仪表板按钮组, 驾驶员侧	√	√	√	√	×	×	×	×	×
E-系列	213	车身	左前自适应安全带拉紧器(REVGUS VL	√	√	√	√	×	×	×	×	×
E-系列	213	车身	右前自适应安全带拉紧器(REVGUS VR	√	√	√	√	×	×	×	×	×
E-系列	213	车身	组合式车内后视镜车费表(STM)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
E-系列	213	底盘	电控车辆稳定行驶系统 (N30/4)(ESP)	√	√	√	√	×	ACT0069,ACT0070,ACT0285,	SP1459,SP1180	×	×
E-系列	213	底盘	电控车辆稳定行驶系统 (N30/4)(ESP)	√	√	√	√	√	ACT0069,ACT0070,ACT0626,	SP1178,SP1179,SP1180,SP	×	×
E-系列	213	底盘	电控车辆稳定行驶系统 (N30/4)(ESP)	√	√	√	√	√	ACT0069,ACT0070,ACT0883,	SP1178,SP1179,SP1180,SP	×	×
E-系列	213	空调	驻车加热无线电遥控器(TSTH)	√	√	√	√	×	ACT0203,ACT0429	×	×	×
E-系列	213	驾驶	“燃油泵”控制单元(FSCU)	√	√	√	√	×	ACT0252,ACT0320	×	×	×
E-系列	213	驾驶	触觉式油门踏板模块(HFPM)	√	√	√	√	×	ACT1145,ACT1146	×	×	×
E-系列	213	驾驶	集成式起动机发电机(ISG)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
E-系列	213	驾驶	集成式起动机发电机(ISG)	√	√	√	√	×	×	SP1371	×	×
E-系列	213	驾驶	集成式起动机发电机(ISG)	√	√	√	×	×	×	SP1371	×	×
E-系列	213	车身	数据通信控制单元 (DCCU) -直流充电	√	√	√	√	×	×	×	×	×
E-系列	213	底盘	自动减震适应系统(ADS)	√	√	√	√	×	ACT0643,ACT0976,ACT0977,	SP1061,SP1345	×	×
E-系列	213	车身	主动式发动机支承(AMLA)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
E-系列	213	底盘	电子水平高度调节(ENR)	√	√	√	√	×	ACT0643,ACT0642,ACT0976,	SP1061	×	×
E-系列	213	底盘	自适应减震系统 (N51/5)(ADS)	√	√	√	√	×	ACT0640,ACT1156,ACT0643,	SP1061,SP1345	×	×
E-系列	213	车身	蓄电池管理系统(BMS)	√	√	√	√	×	ACT0464,ACT0465,ACT0466	SP1201	×	×

E-系列	213	车身	蓄电池管理系统(BMS)	√	√	√	√	×	ACT1158,ACT0464,ACT0418,	SP1201	×	×
E-系列	213	驾驶	发动机电控系统(CDI)	√	√	√	×	×	ACT0001,ACT0005,ACT0006,	SP1214,SP1000,SP1130,SP	×	×
E-系列	213	车身	防眩内部后视镜(DBE)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
E-系列	213	车身	风挡玻璃雨刮器(FSW)	√	√	√	√	×	ACT1147	×	×	×
E-系列	213	车身	方向盘电子装置(LRE)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
E-系列	213	车身	方向盘电子装置(LRE)	√	√	√	√	×	ACT0060,ACT0065,ACT0404	SP1152	×	×
E-系列	213	车身	方向盘电子装置(LRE)	√	√	√	×	×	ACT0060,ACT0404	×	×	×
E-系列	213	车身	多功能控制单元(MSS)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
E-系列	213	车身	多功能控制单元(MSS)	√	√	√	√	×	ACT0204	×	×	×
E-系列	213	空调	选择性催化还原(SCR)	√	√	√	×	×	×	×	×	×
E-系列	213	驾驶	选择性催化还原(SCR)	√	√	√	√	×	ACT0435,ACT0436,ACT0437,	SP1188,SP1189	×	×
E-系列	213	驾驶	选择性催化还原(SCR)	√	√	√	√	×	ACT0435,ACT0616,ACT0436,	SP1189,SP1328,SP1188,SP	×	×
E-系列	213	车身	蓄电池传感器 (B95)(BSN)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
E-系列	213	底盘	空气悬挂系统(增强版)(AIRMATIC)	√	√	√	√	×	ACT1198,ACT1199,ACT1200,	×	×	×
E-系列	213	车身	辅助防护装置(气囊)(SRS)	√	√	√	√	√	×	×	×	×
E-系列	213	车身	拖车识别装置(AHE)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
E-系列	213	底盘	电动动力转向(ES)	√	√	√	√	×	×	SP1071	×	×
E-系列	213	底盘	电动动力转向(ES)	√	√	√	√	×	×	SP1071,SP1171	×	×
E-系列	213	车身	电子点火开关(EZS)	√	√	√	√	×	ACT1085	×	×	×
E-系列	213	车身	锂离子蓄电池(LIB)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
E-系列	213	车身	锂离子蓄电池(LIB)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
E-系列	213	车身	锂离子蓄电池(LIB)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
E-系列	213	车身	重量传感系统(N110)(WSS)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
E-系列	213	车身	全景滑动天窗(PSD)	√	√	√	√	×	ACT1123,ACT0208	SP1072	×	×
E-系列	213	驾驶	功率电子装置(SG EM)	√	√	√	√	×	ACT0462,ACT0463	SP1197,SP1198,SP1199,SP	×	×
E-系列	213	车身	电动车发声器(SG SOGE)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
E-系列	213	车身	电动车发声器(SG SOGE)	√	√	√	×	×	×	×	×	×
E-系列	213	空调	辅助暖气系统(STH)	√	√	√	√	×	ACT0201,ACT1061,ACT0202,	×	×	×
E-系列	213	车身	左前照明单元LED矩阵(SG LML VL)	√	√	√	√	×	ACT0299,ACT0827,ACT0828,	SP1089,SP1090	×	×
E-系列	213	车身	车库开门器 (A67n2)(GTO)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
E-系列	213	车身	转向柱模块 (N80)(MRM)	√	√	√	√	×	ACT0060,ACT0061,ACT0893,	×	×	×
E-系列	213	车身	环境照明灯(AML)	√	√	√	√	×	ACT0396,ACT0397,ACT0398,	SP1149	×	×
E-系列	213	车身	车顶控制板(DBE)	√	√	√	√	×	ACT1126,ACT1127,ACT0303,	SP1158	×	×
E-系列	213	驾驶	电动差速锁(EAGGS)	√	√	√	√	×	ACT0826	SP1156	×	×
E-系列	213	车身	手势传感器(GES)	√	√	√	√	×	ACT0043	×	×	×
E-系列	213	车身	无钥匙启动(KG)	√	√	√	√	×	ACT0131,ACT0132	×	×	×
E-系列	213	车身	警报喇叭 (H3/1)(AS)	√	√	√	√	×	ACT0309,ACT0477,ACT0478	×	×	×
E-系列	213	底盘	驱动机构(AMG DRVU)	√	√	√	√	×	ACT0409,ACT0410,ACT0411,	SP1154,SP1155,SP1156	×	×
E-系列	213	底盘	驱动机构(AMG DRVU)	√	√	√	×	×	ACT1144	×	×	×
E-系列	213	车身	模拟时钟(AU)	√	√	√	×	×	×	×	×	×
E-系列	213	车身	充电装置(SG LG)	√	√	√	√	×	ACT0413,ACT0414,ACT0415,	×	×	×
E-系列	213	车身	充电装置(SG LG)	√	√	√	√	×	ACT0413,ACT0414,ACT0415,	×	×	×
E-系列	213	车身	左侧大灯(SG SW L)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
E-系列	213	车身	左侧大灯(SG SW L)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
E-系列	213	车身	左侧大灯(SG SW L)	√	√	√	√	×	ACT0292,ACT0293,ACT0297,	SP1447,SP1088,SP1089,SP	×	×
E-系列	213	车身	右侧大灯(SG SW R)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
E-系列	213	车身	右侧大灯(SG SW R)	√	√	√	√	×	ACT0292,ACT0293,ACT0297,	SP1095,SP1096,SP1388	×	×
E-系列	213	车身	右侧大灯(SG SW R)	√	√	√	√	×	ACT0293,ACT0292,ACT0297,	×	×	×

E-系列	213	驾驶	全轮驱动(VG)	√	√	√	√	×	ACT0433,ACT0434	SP1099,SP1174	×	×
E-系列	213	空调	空调(KLA)	√	√	√	×	×	×	×	×	×
E-系列	213	空调	空调(KLA)	√	√	√	×	×	×	×	×	×
E-系列	213	空调	空调(KLA)	√	√	√	×	×	×	×	×	×
E-系列	213	空调	空调(KLA)	√	√	√	√	×	ACT0780,ACT0428,ACT0183,	SP1066,SP1065,SP1067,SP	×	×
E-系列	213	车身	雨量/光线传感器 (B38/2)(RGLS)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
E-系列	213	车身	直流/直流变换器(DC/DC)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
E-系列	213	车身	'前排乘客"座椅加热	√	√	√	√	×	ACT0420,ACT0421,ACT0422,	SP1159,SP1160	×	×
E-系列	213	车身	'驾驶员"座椅加热	√	√	√	√	×	ACT0420,ACT0421,ACT0422,	SP1161,SP1162	×	×
E-系列	213	驾驶	N127 (传动系统控制单元)	√	√	√	×	×	×	×	×	×
E-系列	213	驾驶	N127 (传动系统控制单元)	√	√	√	√	×	ACT0028,ACT0441,ACT0442,	SP1190,SP1042,SP1025,SP	×	×
E-系列	213	驾驶	N15/15n4 (全集成化变速箱控制的控制	√	√	√	√	×	×	×	×	×
E-系列	213	车身	N25/6 (后排乘客区座椅加热器控制单元	√	√	√	√	×	ACT0865,ACT0866,ACT0867,	×	×	×
E-系列	213	驾驶	N3/10-内燃机M178的发动机电子设备M	√	√	√	√	√	ACT0002,ACT0028,ACT0442,	SP1017,SP1109,SP1110,SP	×	×
E-系列	213	驾驶	N3/10-内燃机M254的发动机电子设备M	√	√	√	×	×	ACT0011,ACT1202,ACT1203,	SP1110,SP1109,SP1359,SP	×	×
E-系列	213	驾驶	N3/10-内燃机M256的发动机电子设备M	√	√	√	√	√	ACT0002,ACT0025,ACT0005,	SP1001,SP1004,SP1205,SP	×	×
E-系列	213	驾驶	N3/10-内燃机M260/M264的发动机电子	√	√	√	√	√	ACT0330,ACT0003,ACT0471,	SP1203,SP1117	×	×
E-系列	213	驾驶	N3/10-内燃机M274的发动机电子设备M	√	√	√	√	√	ACT0002,ACT0005,ACT0472,	SP1108,SP1109,SP1110,SP	×	×
E-系列	213	驾驶	N3/10-内燃机M276 涡轮增压器的发动	√	√	√	√	√	ACT0005,ACT0002,ACT0003,	SP1109,SP1110,SP1108,SP	×	×
E-系列	213	驾驶	N3/9-内燃机OM642的发动机电子设备C	√	√	√	√	√	ACT0032,ACT0026,ACT0005,	SP1472,SP1000,SP1001,SP	×	×
E-系列	213	驾驶	N3/9-内燃机OM654的发动机电子设备M	√	√	√	√	√	ACT0001,ACT0005,ACT0006,	SP1001,SP1000,SP1130,SP	×	×
E-系列	213	车身	N38 (车尾转化模块)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
E-系列	213	车身	N5 (扶手加热器控制单元)	√	√	√	√	×	ACT0832,ACT0833,ACT0834,	SP1159,SP1160	×	×
E-系列	213	空调	N61 (风挡玻璃加热器控制单元)	√	√	√	×	×	×	×	×	×
E-系列	213	驾驶	Y3/8n4-全集成化变速箱控制	√	√	√	√	√	ACT0606,ACT0318	SP1306,SP1307,SP1308,SP	×	×
E-系列	213	驾驶	Y3/8n4-9档变速箱控制系统	√	√	√	√	√	ACT0606,ACT0312,ACT0607,	SP1316,SP1321,SP1322,SP	×	×
ED-系列	243	驾驶员辅助系统	左侧外后部内置雷达传感器(IRS HLA)	√	√	√	√	×	×	SP1150,SP1151	×	×
ED-系列	243	驾驶员辅助系统	右侧外后部内置雷达传感器(IRS HRA)	√	√	√	√	×	×	SP1150,SP1151	×	×
ED-系列	243	驾驶员辅助系统	雷达传感器控制单元(SGR)	√	√	√	√	×	ACT0430,ACT0431	SP1167,SP1168,SP1169	×	×
ED-系列	243	驾驶员辅助系统	左后外侧短程雷达(LR NBR)	√	√	√	√	×	×	SP1177	×	×
ED-系列	243	驾驶员辅助系统	轮胎压力检测系统(RDK)	√	√	√	√	×	ACT0078,ACT0079,ACT0081,	SP1053	×	×
ED-系列	243	驾驶员辅助系统	右后外侧短程雷达(RR NBR)	√	√	√	√	×	×	SP1176	×	×
ED-系列	243	驾驶员辅助系统	增强现实摄像头(KAR)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
ED-系列	243	驾驶员辅助系统	多功能摄像机(单眼) (A40/I1)(MFK)	√	√	√	√	×	ACT0181,ACT0065	SP1157	×	×
ED-系列	243	驾驶员辅助系统	多功能摄像机(立体) (A40/I3)(MFK)	√	√	√	√	×	ACT0181,ACT0065	SP1063	×	×
ED-系列	243	驾驶员辅助系统	限距控制系统(DTR)	√	√	√	√	×	×	SP1165,SP1166	×	×
ED-系列	243	驾驶员辅助系统	驻车定位系统(PTS)	√	√	√	√	×	ACT0432,ACT0306	SP1170	×	×
ED-系列	243	驾驶员辅助系统	防撞辅助系统(SG AWF)	√	√	√	√	×	×	SP1063	×	×
ED-系列	243	驾驶员辅助系统	倒车摄像机(RFK)	√	√	√	√	×	×	SP1153	×	×
ED-系列	243	信息与通讯	音频或驾驶室管理及数据系统(AUDIO)	√	√	√	×	×	×	×	×	×
ED-系列	243	信息与通讯	车载智能信息服务控制单元(HERMES)	√	√	√	√	×	×	SP1046	×	×
ED-系列	243	信息与通讯	风挡玻璃读取器系统(CSM)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
ED-系列	243	座椅与车门	前排乘客多仿形座椅(MKS BFS)	√	√	√	√	×	ACT0389,ACT0390,ACT0392	×	×	×
ED-系列	243	座椅与车门	驾驶员多仿形座椅(MKS FS)	√	√	√	√	×	ACT0389,ACT0390,ACT0392	×	×	×
ED-系列	243	座椅与车门	尾门控制系统(HKS)	√	√	√	√	×	ACT0172,ACT0395,ACT0173	SP1148	×	×
ED-系列	243	信息与通讯	移动电话托座(MTAS)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
ED-系列	243	信息与通讯	平视显示器(HUD)	√	√	√	√	×	ACT0210,ACT0212	SP1063	×	×
ED-系列	243	座椅与车门	左侧后车门(TSG HL)	√	√	√	√	×	ACT0360,ACT0361,ACT0362,	SP1080,SP1146,SP1147	×	×



ED-系列	243	座椅与车门	右侧前车门(TSG MF)	√	√	√	√	×	ACT0353,ACT0274,ACT0273,	SP1080,SP1146,SP1147	×	×
ED-系列	243	座椅与车门	右侧后车门(TSG MR)	√	√	√	√	×	ACT0367,ACT0368,ACT0369,	SP1080,SP1146,SP1147	×	×
ED-系列	243	座椅与车门	左侧前车门(TSG VL)	√	√	√	√	×	ACT0342,ACT0255,ACT0254,	SP1080,SP1146,SP1147	×	×
ED-系列	243	信息与通讯	仪表盘(KI)	√	√	√	√	×	ACT0039,ACT0405,ACT0048,	SP1043,SP1044,SP1045	×	×
ED-系列	243	信息与通讯	触摸垫(TPAD)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
ED-系列	243	信息与通讯	电话(CTEL)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
ED-系列	243	信息与通讯	声音-音响系统	√	√	√	√	×	×	×	×	×
ED-系列	243	信息与通讯	音频/驾驶室管理及数据系统显示屏(ZA	√	√	√	√	×	ACT0291,ACT0206,ACT0039	×	×	×
ED-系列	243	座椅与车门	前排乘客'电动座椅调节(ESA)	√	√	√	√	×	ACT0230,ACT0378,ACT0234,	SP1075	×	×
ED-系列	243	座椅与车门	驾驶员'电动座椅调节(ESV)	√	√	√	√	×	ACT0214,ACT0373,ACT0218,	SP1075	×	×
ED-系列	243	座椅与车门	S22 (驾驶员侧车门座椅调节开关)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
ED-系列	243	座椅与车门	S23 (前排乘客侧车门座椅调节开关)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
ED-系列	243	座椅与车门	S47/2 (驾驶员侧车门开关模块)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
ED-系列	243	座椅与车门	S47/3 (前排乘客侧车门开关模块)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
ED-系列	243	座椅与车门	S51/1 (驾驶员座椅智能气候控制开关)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
ED-系列	243	座椅与车门	S51/2 (前排乘客座椅智能气候控制开关)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
ED-系列	243	车身	前部信号采集及促动控制模组(SAMF)	√	√	√	√	×	ACT0383,ACT0384,ACT0385,	SP1065,SP1147	×	×
ED-系列	243	车身	“全景滑动天窗”控制模块(PSD)	√	√	√	√	×	ACT0820,ACT0208	SP1072	×	×
ED-系列	243	车身	左前自适应安全带拉紧器(REVGUS VL	√	√	√	√	×	ACT0209	×	×	×
ED-系列	243	车身	左前自适应安全带拉紧器(REVGUS VL	√	√	√	√	×	ACT0209	×	×	×
ED-系列	243	车身	右前自适应安全带拉紧器(REVGUS VR	√	√	√	√	×	ACT0213	×	×	×
ED-系列	243	车身	右前自适应安全带拉紧器(REVGUS VR	√	√	√	√	×	ACT0213	×	×	×
ED-系列	243	车身	组合式车内后视镜车费表(STM)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
ED-系列	243	底盘	电控车辆稳定行驶系统(ESP)	√	√	√	√	√	ACT0069,ACT0070,ACT0285,	SP1178,SP1179,SP1180,SP	×	×
ED-系列	243	车身	数据通信控制单元 (DCCU) -直流充电	√	√	√	√	×	×	×	×	×
ED-系列	243	底盘	自适应减震系统 (N51/5)(ADS)	√	√	√	√	×	ACT0167,ACT0168,ACT0169,	SP1061	×	×
ED-系列	243	底盘	自适应减震系统 (N51/5)(ADS)	√	√	√	√	×	ACT0167,ACT0168,ACT0169,	SP1061	×	×
ED-系列	243	车身	蓄电池管理系统(BMS)	√	√	√	×	×	×	SP1201	×	×
ED-系列	243	车身	蓄电池管理系统(BMS)	√	√	√	×	×	ACT0464	×	×	×
ED-系列	243	车身	防眩内部后视镜(DBE)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
ED-系列	243	车身	车内活动传感器(EDW)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
ED-系列	243	车身	风挡玻璃雨刮器(FSW)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
ED-系列	243	车身	方向盘电子装置(LRE)	√	√	√	√	×	ACT0060,ACT0065,ACT0404	SP1152	×	×
ED-系列	243	车身	多功能控制单元(MSS)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
ED-系列	243	车身	蓄电池传感器 (B95)(BSN)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
ED-系列	243	驾驶	功率电子装置 (N129/1)(SG EM)	√	√	√	×	×	ACT0462,ACT0463	×	×	×
ED-系列	243	驾驶	功率电子装置 (N129/1)(SG EM)	√	√	√	√	×	ACT0462,ACT0463,ACT1273	×	×	×
ED-系列	243	车身	拖车识别装置(AHE)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
ED-系列	243	底盘	电动动力转向(ES)	√	√	√	√	×	×	SP1071,SP1069,SP1171,SP	×	×
ED-系列	243	车身	电子点火开关(EZS)	√	√	√	√	×	ACT0372	×	×	×
ED-系列	243	车身	重量传感系统(N110)(WSS)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
ED-系列	243	车身	全景滑动天窗(PSD)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
ED-系列	243	车身	电动车发声器(SG SOGE)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
ED-系列	243	车身	辅助防护装置(SRS)	√	√	√	√	√	×	×	×	×
ED-系列	243	车身	车库开门器 (A67n2)(GTO)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
ED-系列	243	车身	环境照明灯(AML)	√	√	√	√	×	ACT0396,ACT0397,ACT0398,	SP1149	×	×
ED-系列	243	车身	车顶控制板(DBE)	√	√	√	√	×	ACT0301,ACT0302,ACT0304,	SP1158	×	×
ED-系列	243	车身	转向柱模块(MRM)	√	√	√	√	×	ACT0061	×	×	×

ED-系列	243	车身	警报喇叭 (H3/1)(AS)	√	√	√	√	×	ACT0309,ACT0477,ACT0478	×	×	×
ED-系列	243	车身	手动识别(HE)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
ED-系列	243	车身	充电装置(SG LG)	√	√	√	×	×	×	×	×	×
ED-系列	243	车身	充电装置(SG LG)	√	√	√	×	×	×	×	×	×
ED-系列	243	车身	左侧大灯(SG SW L)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
ED-系列	243	车身	右侧大灯(SG SW R)	√	√	√	√	×	ACT0293,ACT0292,ACT0297,	×	×	×
ED-系列	243	空调	空调(KLA)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
ED-系列	243	空调	空调(KLA)	√	√	√	√	×	ACT0427,ACT0182,ACT0428,	SP1065,SP1066,SP1067,SP	×	×
ED-系列	243	车身	雨量/光线传感器 (B38/2)(RGLS)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
ED-系列	243	车身	直流/直流变换器(DC/DC)	√	√	√	×	×	ACT0680	×	×	×
ED-系列	243	车身	'前排乘客"座椅加热	√	√	√	√	×	ACT0420,ACT0421,ACT0422,	SP1159,SP1160	×	×
ED-系列	243	车身	'驾驶员"座椅加热	√	√	√	√	×	ACT0420,ACT0421,ACT0422,	SP1161,SP1162	×	×
ED-系列	243	驾驶	N127 (传动系统控制单元)	√	√	√	×	×	×	×	×	×
ED-系列	243	车身	N38 (车尾转化模块)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
EQC-系列	293	驾驶员辅助系统	左侧外后部内置雷达传感器(IRS HLA)	√	√	√	√	×	×	SP1387	×	×
EQC-系列	293	驾驶员辅助系统	右侧外后部内置雷达传感器(IRS HRA)	√	√	√	√	×	×	SP1386	×	×
EQC-系列	293	驾驶员辅助系统	雷达传感器控制单元(SGR)	√	√	√	√	×	ACT0430,ACT0431	SP1167,SP1168,SP1169	×	×
EQC-系列	293	驾驶员辅助系统	左后外侧短程雷达(LR NBR)	√	√	√	√	×	×	SP1177	×	×
EQC-系列	293	驾驶员辅助系统	轮胎压力检测系统(RDK)	√	√	√	√	×	ACT0078,ACT0079,ACT0081,	SP1053	×	×
EQC-系列	293	驾驶员辅助系统	右后外侧短程雷达(RR NBR)	√	√	√	√	×	×	SP1176	×	×
EQC-系列	293	驾驶员辅助系统	增强现实摄像头(KAR)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
EQC-系列	293	驾驶员辅助系统	多功能摄像机(单眼) (A40/11)(MFK)	√	√	√	√	×	ACT0181,ACT0065	SP1157	×	×
EQC-系列	293	驾驶员辅助系统	多功能摄像机(立体) (A40/13)(MFK)	√	√	√	√	×	ACT0181,ACT0065	SP1063	×	×
EQC-系列	293	驾驶员辅助系统	限距控制系统(DTR)	√	√	√	√	×	×	SP1165,SP1166	×	×
EQC-系列	293	驾驶员辅助系统	驻车定位系统(PTS)	√	√	√	√	×	ACT0432,ACT0306	SP1170	×	×
EQC-系列	293	驾驶员辅助系统	防撞辅助系统(SG AWF)	√	√	√	√	×	×	SP1063	×	×
EQC-系列	293	驾驶员辅助系统	倒车摄像机(RFK)	√	√	√	√	×	×	SP1153	×	×
EQC-系列	293	座椅与车门	带记忆功能的“前排乘客”电动座椅调节	√	√	√	√	×	ACT0230,ACT0378,ACT0234,	×	×	×
EQC-系列	293	座椅与车门	带记忆功能的“驾驶员”电动座椅调节(E	√	√	√	√	×	ACT0214,ACT0373,ACT0218,	×	×	×
EQC-系列	293	信息与通讯	音频或驾驶室管理及数据系统(AUDIO)	√	√	√	×	×	×	×	×	×
EQC-系列	293	信息与通讯	车载智能信息服务控制单元(HERMES)	√	√	√	√	×	×	SP1046	×	×
EQC-系列	293	信息与通讯	风挡玻璃读取器系统(CSM)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
EQC-系列	293	座椅与车门	前排乘客多仿形座椅(MKS BFS)	√	√	√	√	×	ACT0389,ACT0390,ACT0392	×	×	×
EQC-系列	293	座椅与车门	驾驶员多仿形座椅(MKS FS)	√	√	√	√	×	ACT0389,ACT0390,ACT0392	×	×	×
EQC-系列	293	座椅与车门	尾门控制系统(HKS)	√	√	√	√	×	ACT1120,ACT1121	SP1148	×	×
EQC-系列	293	信息与通讯	移动电话托座(MTAS)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
EQC-系列	293	信息与通讯	平视显示器(HUD)	√	√	√	√	×	ACT0210,ACT0212	SP1063	×	×
EQC-系列	293	座椅与车门	左侧后车门(TSG HL)	√	√	√	√	×	ACT0360,ACT0361,ACT0362,	SP1080,SP1146,SP1147	×	×
EQC-系列	293	座椅与车门	右侧前车门(TSG MF)	√	√	√	√	×	ACT0353,ACT0274,ACT0273,	SP1080,SP1146,SP1147	×	×
EQC-系列	293	座椅与车门	右侧后车门(TSG MR)	√	√	√	√	×	ACT0367,ACT0368,ACT0369,	SP1080,SP1146,SP1147	×	×
EQC-系列	293	座椅与车门	左侧前车门(TSG VL)	√	√	√	√	×	ACT0342,ACT0255,ACT0254,	SP1080,SP1146,SP1147	×	×
EQC-系列	293	信息与通讯	下部操作区(UBF)	√	√	√	×	×	×	×	×	×
EQC-系列	293	信息与通讯	组合仪表 (A1)(IC)	√	√	√	√	×	ACT0405,ACT0048,ACT0210,	SP1043,SP1044,SP1045	×	×
EQC-系列	293	信息与通讯	触摸垫(TPAD)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
EQC-系列	293	信息与通讯	触摸垫(TPAD)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
EQC-系列	293	信息与通讯	声音-音响系统	√	√	√	√	×	×	×	×	×
EQC-系列	293	信息与通讯	音频/驾驶室管理及数据系统操作单元(Z	√	√	√	√	×	ACT0289,ACT0041	SP1203	×	×
EQC-系列	293	信息与通讯	音频/驾驶室管理及数据系统显示屏(ZA	√	√	√	√	×	ACT0291,ACT0206,ACT0039	×	×	×

EQC-系列	293	座椅与车门	前排乘客'电动座椅调节(ESA)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
EQC-系列	293	座椅与车门	驾驶员'电动座椅调节(ESV)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
EQC-系列	293	信息与通讯	N72/1 (车顶控制板控制单元)	√	√	√	×	×	×	×	×	×
EQC-系列	293	信息与通讯	N72/4 (左侧下部控制板)	√	√	√	×	×	×	×	×	×
EQC-系列	293	信息与通讯	N72/5 (右侧下部控制板)	√	√	√	×	×	×	×	×	×
EQC-系列	293	座椅与车门	S22 (驾驶员侧车门座椅调节开关)	√	√	√	×	×	×	×	×	×
EQC-系列	293	座椅与车门	S23 (前排乘客侧车门座椅调节开关)	√	√	√	×	×	×	×	×	×
EQC-系列	293	座椅与车门	S47/2 (驾驶员侧车门开关模块)	√	√	√	×	×	×	×	×	×
EQC-系列	293	座椅与车门	S47/3 (前排乘客侧车门开关模块)	√	√	√	×	×	×	×	×	×
EQC-系列	293	座椅与车门	S51/1 (驾驶员侧车门座椅加热器开关)	√	√	√	×	×	×	×	×	×
EQC-系列	293	座椅与车门	S51/2 (前排乘客侧车门座椅加热器开关)	√	√	√	×	×	×	×	×	×
EQC-系列	293	座椅与车门	S51/3 (左后座椅加热器开关)	√	√	√	×	×	×	×	×	×
EQC-系列	293	座椅与车门	S51/4 (右后座椅加热器开关)	√	√	√	×	×	×	×	×	×
EQC-系列	293	车身	前部信号采集及促动控制模组 (N10/6)(S	√	√	√	√	×	ACT0741,ACT0742,ACT0743,	×	×	×
EQC-系列	293	车身	后部信号采集及促动控制模组(N10/8)(S	√	√	√	√	×	ACT0759,ACT0240,ACT0760,	×	×	×
EQC-系列	293	车身	右前照明单元发光二极管(LED)矩阵	√	√	√	√	×	×	×	×	×
EQC-系列	293	车身	仪表板按钮组, 驾驶员侧	√	√	√	√	×	×	×	×	×
EQC-系列	293	车身	左前自适应安全带拉紧器(REVGUS VL	√	√	√	√	×	ACT0209	×	×	×
EQC-系列	293	车身	右前自适应安全带拉紧器(REVGUS VR	√	√	√	√	×	ACT0213	×	×	×
EQC-系列	293	底盘	电控车辆稳定行驶系统 (N30/4)(ESP)	√	√	√	√	√	ACT0069,ACT0070,ACT0883,	SP1178,SP1179,SP1180,SP	×	×
EQC-系列	293	空调	驻车加热无线电遥控器(TSTH)	√	√	√	√	×	ACT0203,ACT0429	×	×	×
EQC-系列	293	驾驶	“燃油泵”控制单元(FSCU)	√	√	√	√	×	ACT0252,ACT0320	×	×	×
EQC-系列	293	驾驶	触觉式油门踏板模块(HFPM)	√	√	√	√	×	ACT1145,ACT1146	×	×	×
EQC-系列	293	驾驶	集成式起动机发电机(ISG)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
EQC-系列	293	驾驶	集成式起动机发电机(ISG)	√	√	√	√	×	×	SP1371	×	×
EQC-系列	293	车身	数据通信控制单元 (DCCU) -直流充电	√	√	√	√	×	×	×	×	×
EQC-系列	293	底盘	电子水平高度调节(ENR)	√	√	√	√	×	ACT0643,ACT0642,ACT0976,	SP1061	×	×
EQC-系列	293	车身	蓄电池管理系统 1(BMS)	√	√	√	√	×	ACT0464	SP1201	×	×
EQC-系列	293	车身	蓄电池管理系统 2(BMS)	√	√	√	√	×	ACT0464	SP1201	×	×
EQC-系列	293	车身	蓄电池管理系统(BMS)	√	√	√	√	×	ACT0464,ACT0418,ACT0466	×	×	×
EQC-系列	293	车身	防眩内部后视镜(DBE)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
EQC-系列	293	底盘	电动驻车制动器(EFB)	√	√	√	√	×	ACT0285,ACT0286,ACT0287,	SP1081	×	×
EQC-系列	293	车身	风挡玻璃雨刮器(FSW)	√	√	√	√	×	ACT1147	×	×	×
EQC-系列	293	车身	方向盘电子装置(LRE)	√	√	√	√	×	ACT0060,ACT0065,ACT0404	SP1152	×	×
EQC-系列	293	车身	蓄电池传感器 (B95)(BSN)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
EQC-系列	293	驾驶	功率电子装置 (N129/1)(SG EM)	√	√	√	√	×	ACT0462,ACT0463,ACT1273	×	×	×
EQC-系列	293	驾驶	功率电子装置 1(SG EM)	√	√	√	√	×	ACT0462,ACT0463	×	×	×
EQC-系列	293	底盘	空气悬挂系统(增强版)(AIRMATIC)	√	√	√	√	×	ACT1198,ACT1199,ACT1200,	×	×	×
EQC-系列	293	车身	辅助防护装置(气囊)(SRS)	√	√	√	√	√	×	×	×	×
EQC-系列	293	车身	拖车识别装置(AHE)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
EQC-系列	293	底盘	电动动力转向(ES)	√	√	√	√	×	×	SP1071,SP1171	×	×
EQC-系列	293	车身	电子点火开关(EZS)	√	√	√	√	×	ACT1085	×	×	×
EQC-系列	293	车身	重量传感系统(N110)(WSS)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
EQC-系列	293	车身	全景滑动天窗(PSD)	√	√	√	√	×	ACT1123,ACT0208	SP1072	×	×
EQC-系列	293	车身	电动车发声器(SG SOGE)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
EQC-系列	293	车身	左前照明单元LED矩阵(SG LML VL)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
EQC-系列	293	车身	车库开门器 (A67n2)(GTO)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
EQC-系列	293	车身	转向柱模块 (N80)(MRM)	√	√	√	√	×	ACT0060,ACT0061,ACT0893,	×	×	×

EQC-系列	293	车身	环境照明灯(AML)	√	√	√	√	×	ACT0396,ACT0397,ACT0398,	SP1149	×	×
EQC-系列	293	车身	车顶控制板(DBE)	√	√	√	√	×	ACT1126,ACT1127,ACT0303,	SP1158	×	×
EQC-系列	293	驾驶	电动差速锁(EAGGS)	√	√	√	√	×	ACT0826	SP1156	×	×
EQC-系列	293	车身	手势传感器(GES)	√	√	√	√	×	ACT0043	×	×	×
EQC-系列	293	车身	无钥匙启动(KG)	√	√	√	√	×	ACT0131,ACT0132	×	×	×
EQC-系列	293	车身	警报喇叭(H3/I)(AS)	√	√	√	√	×	ACT0309,ACT0477,ACT0478	×	×	×
EQC-系列	293	底盘	驱动机构(AMG DRVU)	√	√	√	√	×	ACT0409,ACT0410,ACT0411,	SP1154,SP1155,SP1156	×	×
EQC-系列	293	底盘	驱动机构(AMG DRVU)	√	√	√	×	×	ACT1144	×	×	×
EQC-系列	293	驾驶	换挡模块(ISM)	√	√	√	√	×	ACT0504,ACT0682,ACT0318	SP1351,SP1352,SP1449	×	×
EQC-系列	293	车身	充电装置(SG LG)	√	√	√	√	×	ACT0413,ACT0414,ACT0415,	×	×	×
EQC-系列	293	车身	左侧大灯(SG SW L)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
EQC-系列	293	车身	右侧大灯(SG SW R)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
EQC-系列	293	空调	空调(KLA)	√	√	√	×	×	×	×	×	×
EQC-系列	293	空调	空调(KLA)	√	√	√	×	×	×	×	×	×
EQC-系列	293	空调	空调(KLA)	√	√	√	×	×	×	×	×	×
EQC-系列	293	空调	空调(KLA)	√	√	√	√	×	ACT0780,ACT0428,ACT0183,	SP1066,SP1065,SP1067,SP	×	×
EQC-系列	293	车身	雨量/光线传感器(B38/2)(RGLS)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
EQC-系列	293	车身	直流/直流变换器(DC/DC)	√	√	√	√	×	×	SP1330	×	×
EQC-系列	293	车身	前排乘客座椅加热	√	√	√	√	×	ACT0420,ACT0421,ACT0422,	SP1159,SP1160	×	×
EQC-系列	293	车身	驾驶员座椅加热	√	√	√	√	×	ACT0420,ACT0421,ACT0422,	SP1161,SP1162	×	×
EQC-系列	293	驾驶	N127 (传动系统控制单元)	√	√	√	√	×	ACT1299,ACT1300,ACT1301,	SP1502,SP1503,SP1504,SP	×	×
EQC-系列	293	车身	N25/6 (后排乘客区座椅加热器控制单元)	√	√	√	√	×	ACT0865,ACT0866,ACT0867,	×	×	×
EQC-系列	293	车身	N38 (车尾转化模块)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
GL-系列	X 164	座椅与车门	驾驶员侧电动座椅调节装置(带记忆功能)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
GL-系列	X 164	信息与通讯	带通用接口的移动电话适配接头(CTEL)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
GL-系列	X 164	座椅与车门	副驾驶侧电动座椅调节(ESV)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
GL-系列	X 164	座椅与车门	靠背电动折叠系统(第3排座椅)(ERA)	√	√	√	√	×	ACT0550	×	×	×
GL-系列	X 164	座椅与车门	动态行驶座椅气动泵(PFDS)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
GL-系列	X 164	信息与通讯	后部音频视频单位(AVE H)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
GL-系列	X 164	信息与通讯	后部音频视频单位(AVE H)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
GL-系列	X 164	座椅与车门	左前动态行驶座椅(FDS VL)	√	√	√	√	×	ACT0543,ACT0544,ACT0545,	×	×	×
GL-系列	X 164	座椅与车门	右前动态行驶座椅(FDS VR)	√	√	√	√	×	ACT0543,ACT0544,ACT0545,	×	×	×
GL-系列	X 164	座椅与车门	后门关闭控制模块(HKS)	√	√	√	√	×	ACT0552	×	×	×
GL-系列	X 164	座椅与车门	后门关闭控制模块(HKS)	√	√	√	√	×	ACT0553,ACT0554,ACT0555	×	×	×
GL-系列	X 164	座椅与车门	左前车门控制单元(TSG VL)	√	√	√	√	×	ACT0531,ACT0532,ACT0533,	×	×	×
GL-系列	X 164	座椅与车门	右前车门控制单元(TSG VR)	√	√	√	√	×	ACT0538,ACT0532,ACT0533,	×	×	×
GL-系列	X 164	信息与通讯	左侧后座显示屏(D FOL)	√	√	√	√	×	ACT0580,ACT0581,ACT0582,	×	×	×
GL-系列	X 164	信息与通讯	右侧后座显示屏(D FOR)	√	√	√	√	×	ACT0585,ACT0581,ACT0586,	×	×	×
GL-系列	X 164	信息与通讯	电子通信服务 车门遥控解锁装置,车门锁	√	√	√	√	×	×	×	×	×
GL-系列	X 164	信息与通讯	电子通信服务 紧急呼叫(TELE AID)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
GL-系列	X 164	信息与通讯	电子通信服务 防盗跟踪(TELE AID)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
GL-系列	X 164	信息与通讯	主动保养系统(ASSYST)	√	√	√	√	×	×	SP1252	×	×
GL-系列	X 164	信息与通讯	数字式收音机(DAB)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
GL-系列	X 164	信息与通讯	驻车定位系统(PTS)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
GL-系列	X 164	信息与通讯	驻车定位系统(PTS)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
GL-系列	X 164	信息与通讯	语音操纵系统(SBS)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
GL-系列	X 164	信息与通讯	电子通信服务(TELE AID)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
GL-系列	X 164	信息与通讯	主动保养系统PLUS(ASSYST PLUS)	√	√	√	√	×	×	SP1253,SP1254	×	×



GL-系列	X 164	信息与通讯	卫星收音机(适用于美国)(SDAR)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
GL-系列	X 164	信息与通讯	电视调谐器(AGW (音频网关) )(TV)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
GL-系列	X 164	信息与通讯	转向柱模块(MRM)	√	√	√	√	×	ACT0551	SP1077	×	×
GL-系列	X 164	信息与通讯	倒车摄像机(RFK)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
GL-系列	X 164	信息与通讯	卫星收音机(SDAR)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
GL-系列	X 164	信息与通讯	电视调谐器(TV)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
GL-系列	X 164	信息与通讯	电视调谐器(TV)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
GL-系列	X 164	信息与通讯	电视调谐器(TV)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
GL-系列	X 164	信息与通讯	电视调谐器(TV)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
GL-系列	X 164	信息与通讯	多媒体接口(UCI)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
GL-系列	X 164	信息与通讯	音频网关 (MOST网络管理、诊断网关)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
GL-系列	X 164	信息与通讯	音频网关 (MOST网络管理、诊断网关)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
GL-系列	X 164	信息与通讯	罗盘模块(CM)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
GL-系列	X 164	信息与通讯	组合仪表(KI)	√	√	√	√	×	ACT0497,ACT0498,ACT0499,	×	×	×
GL-系列	X 164	信息与通讯	导航系统(NAVI)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
GL-系列	X 164	座椅与车门	座椅加热(SIH)	√	√	√	√	×	ACT0556,ACT0557,ACT0558,	×	×	×
GL-系列	X 164	信息与通讯	控制单元(TELE AID)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
GL-系列	X 164	信息与通讯	换碟器(CDW)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
GL-系列	X 164	信息与通讯	电话(日本)(CTEL)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
GL-系列	X 164	信息与通讯	音频(AUDIO)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
GL-系列	X 164	信息与通讯	电话(CTEL)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
GL-系列	X 164	信息与通讯	声音-音响系统	√	√	√	√	×	×	×	×	×
GL-系列	X 164	信息与通讯	COMAND- 操作、显示和控制单元或音	√	√	√	√	×	×	×	×	×
GL-系列	X 164	信息与通讯	COMAND- 操作、显示和控制单元或音	√	√	√	√	×	×	×	×	×
GL-系列	X 164	车身	自动大灯照明距离调节和灯光控制(LW	√	√	√	√	×	ACT0564	SP1259	×	×
GL-系列	X 164	驾驶	左后外部智能雷达测距传感器(IRS HLA	√	√	√	√	×	×	×	×	×
GL-系列	X 164	驾驶	右后外部智能雷达测距传感器(IRS HRA	√	√	√	√	×	×	×	×	×
GL-系列	X 164	车身	前部信号采集及促动控制模组(SAMF)	√	√	√	√	×	ACT0522,ACT0523,ACT0524,	×	×	×
GL-系列	X 164	车身	左前可转换的安全带拉紧器(REVGUS V	√	√	√	√	×	×	×	×	×
GL-系列	X 164	车身	左前可转换的安全带拉紧器(REVGUS V	√	√	√	√	×	×	×	×	×
GL-系列	X 164	车身	右前可转换的安全带拉紧器(REVGUS V	√	√	√	√	×	×	×	×	×
GL-系列	X 164	车身	右前可转换的安全带拉紧器(REVGUS V	√	√	√	√	×	×	×	×	×
GL-系列	X 164	车身	后排信号获得和激活模块(SAMR)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
GL-系列	X 164	底盘	电子液压助力转向系统(EHP)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
GL-系列	X 164	驾驶	电子变速箱控制系统(EGS)	√	√	√	√	√	×	SP1219,SP1220,SP1221,SP	×	√
GL-系列	X 164	空调	带遥控器的驻车加热(STH)	√	√	√	√	×	ACT0577,ACT0578,ACT0579	×	×	×
GL-系列	X 164	底盘	电控行车稳定系统(ESP)	√	√	√	√	×	ACT0494,ACT0495,ACT0496	SP1240,SP1241,SP1242,SP	×	×
GL-系列	X 164	驾驶	后轴上的横向闭锁(HAQ)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
GL-系列	X 164	底盘	轮胎充气压力监控(RDK)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
GL-系列	X 164	底盘	轮胎充气压力监控(RDK)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
GL-系列	X 164	空调	方向盘加热装置(LRH)	√	√	√	√	×	ACT0576	×	×	×
GL-系列	X 164	驾驶	选择性催化还原(SCR)	√	√	√	√	×	ACT0593,ACT0594,ACT0595,	SP1283,SP1284,SP1285,SP	×	×
GL-系列	X 164	驾驶	发动机电控系统9.7(ME 9.7)	√	√	√	√	√	ACT0479,ACT0480,ACT0005,	SP1214,SP1004,SP1215,SP	×	√
GL-系列	X 164	驾驶	共轨柴油喷射(CDI 4)	√	√	√	√	√	×	SP1215	×	×
GL-系列	X 164	驾驶	共轨柴油喷射(CDI 5)	√	√	√	√	√	×	SP1215	×	×
GL-系列	X 164	驾驶	共轨柴油喷射(CDI 6)	√	√	√	√	√	ACT0002,ACT0589,ACT0590,	SP1215	×	×
GL-系列	X 164	驾驶	共轨柴油喷射(CDI 60LS)	√	√	√	√	√	ACT0026,ACT0598,ACT0002,	SP1263,SP1030,SP1264,SP	×	×
GL-系列	X 164	驾驶	共轨柴油喷射(CDI 6BIN5)	√	√	√	√	√	×	SP1263,SP1264,SP1265,SP	×	×

GL-系列	X 164	车身	车顶操作单元(DBE)	√	√	√	√	×	ACT0301,ACT0303,ACT0516,	SP1250,SP1251	×	×
GL-系列	X 164	驾驶	车距控制系统(DTR)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
GL-系列	X 164	驾驶	车距控制系统(DTR)	√	√	√	√	×	×	SP1077	×	×
GL-系列	X 164	车身	电子点火开关(EZS)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
GL-系列	X 164	车身	电子点火开关(EZS)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
GL-系列	X 164	驾驶	智能伺服模块(ISM)	√	√	√	√	×	ACT0502,ACT0503,ACT0504,	×	×	×
GL-系列	X 164	车身	重量传感系统(WSS)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
GL-系列	X 164	车身	左侧氙气大灯(XALWA L)	√	√	√	√	×	×	SP1255,SP1256,SP1257	×	×
GL-系列	X 164	车身	左侧氙气大灯(XALWA L)	√	√	√	√	×	ACT0560,ACT0561,ACT0562,	SP1258	×	×
GL-系列	X 164	车身	右侧氙气大灯(XALWA R)	√	√	√	√	×	×	SP1255,SP1256,SP1257	×	×
GL-系列	X 164	车身	右侧氙气大灯(XALWA R)	√	√	√	√	×	ACT0565,ACT0566	SP1258	×	×
GL-系列	X 164	车身	后部控制板(HBF)	√	√	√	√	×	ACT0519,ACT0344,ACT0520,	×	×	×
GL-系列	X 164	车身	无钥匙起动(KG)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
GL-系列	X 164	车身	无钥匙起动(KG)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
GL-系列	X 164	车身	上部操作区(OBF)	√	√	√	√	×	ACT0519,ACT0344	×	×	×
GL-系列	X 164	驾驶	换挡模块(A80)(ISM)	√	√	√	√	×	ACT0502,ACT0506,ACT0504,	SP1246	×	×
GL-系列	X 164	车身	安全气囊(AB)	√	√	√	√	×	×	SP1245	×	×
GL-系列	X 164	车身	系统诊断(CAN)(SYSTEM DIAG)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
GL-系列	X 164	车身	中央网关(ZGW)	√	√	√	×	×	×	×	×	×
GL-系列	X 164	驾驶	燃油泵(FSCU)	√	√	√	√	×	ACT0507	×	×	×
GL-系列	X 164	驾驶	分动箱(VG)	√	√	√	√	×	ACT0501	×	×	×
GL-系列	X 164	空调	空调(KLA)	√	√	√	√	×	ACT0567,ACT0568,ACT0569,	SP1065,SP1260,SP1261,SP	×	×
GL-系列	X 164	底盘	悬架(LWR)	√	√	√	√	×	ACT0508,ACT0509,ACT0510,	SP1247,SP1248,SP1249	×	×
B/B/GLA-系	247	驾驶员辅助系统	左侧外后部内置雷达传感器(IRS HLA)	√	√	√	√	×	×	SP1150,SP1151	×	×
B/B/GLA-系	247	驾驶员辅助系统	右侧外后部内置雷达传感器(IRS HRA)	√	√	√	√	×	×	SP1150,SP1151	×	×
B/B/GLA-系	247	驾驶员辅助系统	雷达传感器控制单元(SGR)	√	√	√	√	×	ACT0430,ACT0431	SP1167,SP1168,SP1169	×	×
B/B/GLA-系	247	驾驶员辅助系统	左后外侧短程雷达(LR NBR)	√	√	√	√	×	×	SP1177	×	×
B/B/GLA-系	247	驾驶员辅助系统	轮胎压力检测系统(RDK)	√	√	√	√	×	ACT0078,ACT0079,ACT0081,	SP1053	×	×
B/B/GLA-系	247	驾驶员辅助系统	右后外侧短程雷达(RR NBR)	√	√	√	√	×	×	SP1176	×	×
B/B/GLA-系	247	驾驶员辅助系统	增强现实摄像头(KAR)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
B/B/GLA-系	247	驾驶员辅助系统	多功能摄像机(单眼) (A40/11)(MFK)	√	√	√	√	×	ACT0181,ACT0065	SP1157	×	×
B/B/GLA-系	247	驾驶员辅助系统	多功能摄像机(立体) (A40/13)(MFK)	√	√	√	√	×	ACT0181,ACT0065	SP1063	×	×
B/B/GLA-系	247	驾驶员辅助系统	限距控制系统(DTR)	√	√	√	√	×	×	SP1165,SP1166	×	×
B/B/GLA-系	247	驾驶员辅助系统	驻车定位系统(PTS)	√	√	√	√	×	ACT0432,ACT0306	SP1170	×	×
B/B/GLA-系	247	驾驶员辅助系统	防撞辅助系统(SG AWF)	√	√	√	√	×	×	SP1063	×	×
B/B/GLA-系	247	驾驶员辅助系统	倒车摄像机(RFK)	√	√	√	√	×	×	SP1153	×	×
B/B/GLA-系	247	信息与通讯	音频或驾驶室管理及数据系统(AUDIO)	√	√	√	×	×	×	×	×	×
B/B/GLA-系	247	信息与通讯	车载智能信息服务控制单元(HERMES)	√	√	√	√	×	×	SP1046	×	×
B/B/GLA-系	247	信息与通讯	风挡玻璃读取器系统(CSM)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
B/B/GLA-系	247	座椅与车门	前排乘客多仿形座椅(MKS BFS)	√	√	√	√	×	ACT0389,ACT0390,ACT0392	×	×	×
B/B/GLA-系	247	座椅与车门	驾驶员多仿形座椅(MKS FS)	√	√	√	√	×	ACT0389,ACT0390,ACT0392	×	×	×
B/B/GLA-系	247	座椅与车门	左前多仿形座椅(MKS)	√	√	√	√	×	ACT0389,ACT0390,ACT0391,	×	×	×
B/B/GLA-系	247	座椅与车门	右前多仿形座椅(MKS)	√	√	√	√	×	ACT0389,ACT0390,ACT0391,	×	×	×
B/B/GLA-系	247	座椅与车门	尾门控制系统(HKS)	√	√	√	√	×	ACT0172,ACT0395,ACT0173	SP1148	×	×
B/B/GLA-系	247	信息与通讯	移动电话托座(MTAS)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
B/B/GLA-系	247	信息与通讯	平视显示器(HUD)	√	√	√	√	×	ACT0210,ACT0212	SP1063	×	×
B/B/GLA-系	247	座椅与车门	左侧后车门(TSG HL)	√	√	√	√	×	ACT0360,ACT0361,ACT0362,	SP1080,SP1146,SP1147	×	×
B/B/GLA-系	247	座椅与车门	右侧前车门(TSG MF)	√	√	√	√	×	ACT0353,ACT0274,ACT0273,	SP1080,SP1146,SP1147	×	×

B/B/GLA-系	247	座椅与车门	右侧后车门(TSG MR)	√	√	√	√	×	ACT0367,ACT0368,ACT0369,	SP1080,SP1146,SP1147	×	×
B/B/GLA-系	247	座椅与车门	左侧前车门(TSG VL)	√	√	√	√	×	ACT0342,ACT0255,ACT0254,	SP1080,SP1146,SP1147	×	×
B/B/GLA-系	247	信息与通讯	仪表盘(KI)	√	√	√	√	×	ACT0039,ACT0405,ACT0048,	SP1043,SP1044,SP1045	×	×
B/B/GLA-系	247	信息与通讯	触摸垫(TPAD)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
B/B/GLA-系	247	信息与通讯	声音-音响系统	√	√	√	√	×	×	×	×	×
B/B/GLA-系	247	信息与通讯	音频/驾驶室管理及数据系统显示屏(ZA	√	√	√	√	×	ACT0291,ACT0206,ACT0039	×	×	×
B/B/GLA-系	247	座椅与车门	前排乘客'电动座椅调节(ESA)	√	√	√	√	×	ACT0230,ACT0378,ACT0234,	SP1075	×	×
B/B/GLA-系	247	座椅与车门	驾驶员'电动座椅调节(ESV)	√	√	√	√	×	ACT0214,ACT0373,ACT0218,	SP1075	×	×
B/B/GLA-系	247	座椅与车门	S22 (驾驶员侧车门座椅调节开关)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
B/B/GLA-系	247	座椅与车门	S23 (前排乘客侧车门座椅调节开关)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
B/B/GLA-系	247	座椅与车门	S47/2 (驾驶员侧车门开关模块)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
B/B/GLA-系	247	座椅与车门	S47/3 (前排乘客侧车门开关模块)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
B/B/GLA-系	247	座椅与车门	S51/1 (驾驶员座椅智能气候控制开关)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
B/B/GLA-系	247	座椅与车门	S51/2 (前排乘客座椅智能气候控制开	√	√	√	√	×	×	×	×	×
B/B/GLA-系	247	车身	前部信号采集及促动控制模组(SAMF)	√	√	√	√	×	ACT0383,ACT0384,ACT0385,	SP1065,SP1147	×	×
B/B/GLA-系	247	车身	“全景滑动天窗”控制模块(PSD)	√	√	√	√	×	ACT0820,ACT0208	SP1072	×	×
B/B/GLA-系	247	车身	右前照明单元发光二极管(LED)矩阵	√	√	√	√	×	×	×	×	×
B/B/GLA-系	247	车身	左前自适应安全带拉紧器(REVGUS VL	√	√	√	√	×	ACT0209	×	×	×
B/B/GLA-系	247	车身	左前自适应安全带拉紧器(REVGUS VL	√	√	√	√	×	ACT0209	×	×	×
B/B/GLA-系	247	车身	右前自适应安全带拉紧器(REVGUS VR	√	√	√	√	×	ACT0213	×	×	×
B/B/GLA-系	247	车身	右前自适应安全带拉紧器(REVGUS VR	√	√	√	√	×	ACT0213	×	×	×
B/B/GLA-系	247	车身	组合式车内后视镜车费表(STM)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
B/B/GLA-系	247	底盘	电控车辆稳定行驶系统(ESP)	√	√	√	√	√	ACT0069,ACT0070,ACT0285,	SP1178,SP1179,SP1180,SP	×	×
B/B/GLA-系	247	底盘	电控车辆稳定行驶系统(ESP)	√	√	√	√	×	ACT0069,ACT0070,ACT0285,	SP1178,SP1179,SP1180,SP	×	×
B/B/GLA-系	247	空调	驻车加热无线电遥控器(TSTH)	√	√	√	√	×	ACT0203,ACT0429	×	×	×
B/B/GLA-系	247	车身	数据通信控制单元(DCCU)-直流充电	√	√	√	√	×	×	×	×	×
B/B/GLA-系	247	底盘	自适应减震系统(N51/5)(ADS)	√	√	√	√	×	ACT0167,ACT0168,ACT0169,	SP1061	×	×
B/B/GLA-系	247	底盘	自适应减震系统(N51/5)(ADS)	√	√	√	√	×	ACT0167,ACT0168,ACT0169,	SP1061	×	×
B/B/GLA-系	247	车身	蓄电池管理系统(BMS)	√	√	√	√	×	ACT0464,ACT0465,ACT0466	SP1201	×	×
B/B/GLA-系	247	车身	防眩内部后视镜(DBE)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
B/B/GLA-系	247	车身	车内活动传感器(EDW)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
B/B/GLA-系	247	车身	风挡玻璃雨刮器(FSW)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
B/B/GLA-系	247	车身	方向盘电子装置(LRE)	√	√	√	√	×	ACT0060,ACT0065,ACT0404	SP1152	×	×
B/B/GLA-系	247	车身	多功能控制单元(MSS)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
B/B/GLA-系	247	车身	多功能控制单元(MSS)	√	√	√	√	×	ACT0204	×	×	×
B/B/GLA-系	247	驾驶	选择性催化还原(SCR)	√	√	√	√	×	ACT0435,ACT0436,ACT0437,	SP1188,SP1189	×	×
B/B/GLA-系	247	车身	蓄电池传感器(B95)(BSN)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
B/B/GLA-系	247	驾驶	起动机发电机 48V车载电气系统(ISG)	√	√	√	×	×	×	×	×	×
B/B/GLA-系	247	车身	拖车识别装置(AHE)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
B/B/GLA-系	247	底盘	电动动力转向(ES)	√	√	√	√	×	×	SP1071,SP1069,SP1171,SP	×	×
B/B/GLA-系	247	车身	电子点火开关(EZS)	√	√	√	√	×	ACT0372	×	×	×
B/B/GLA-系	247	车身	锂离子蓄电池(LIB)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
B/B/GLA-系	247	车身	锂离子蓄电池(LIB)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
B/B/GLA-系	247	车身	重量传感系统(N110)(WSS)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
B/B/GLA-系	247	车身	全景滑动天窗(PSD)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
B/B/GLA-系	247	驾驶	功率电子装置(SG EM)	√	√	√	√	×	ACT0462,ACT0463	SP1197,SP1198,SP1199,SP	×	×
B/B/GLA-系	247	车身	电动车发声器(SG SOGE)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
B/B/GLA-系	247	车身	辅助防护装置(SRS)	√	√	√	√	√	×	×	×	×

B/B/GLA-系	247	空调	辅助暖气系统(STH)	√	√	√	√	×	ACT0202	×	×	×
B/B/GLA-系	247	底盘	下部控制板 (DRVU)	√	√	√	×	×	×	×	×	×
B/B/GLA-系	247	车身	左前照明单元LED矩阵(SG LML VL)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
B/B/GLA-系	247	车身	车库开门器 (A67n2)(GTO)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
B/B/GLA-系	247	车身	环境照明灯(AML)	√	√	√	√	×	ACT0396,ACT0397,ACT0398,	SP1149	×	×
B/B/GLA-系	247	车身	车顶控制板(DBE)	√	√	√	√	×	ACT0301,ACT0302,ACT0304,	SP1158	×	×
B/B/GLA-系	247	车身	手势传感器(GES)	√	√	√	√	×	ACT0043	×	×	×
B/B/GLA-系	247	车身	转向柱模块(MRM)	√	√	√	√	×	ACT0061	×	×	×
B/B/GLA-系	247	车身	警报喇叭 (H3/1)(AS)	√	√	√	√	×	ACT0309,ACT0477,ACT0478	×	×	×
B/B/GLA-系	247	底盘	驱动机构(AMG DRVU)	√	√	√	√	×	ACT0409,ACT0410,ACT0411,	SP1154,SP1155,SP1156	×	×
B/B/GLA-系	247	车身	手动识别(HE)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
B/B/GLA-系	247	车身	充电装置(SG LG)	√	√	√	√	×	ACT0413,ACT0414,ACT0415,	×	×	×
B/B/GLA-系	247	车身	左侧大灯(SG SW L)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
B/B/GLA-系	247	车身	右侧大灯(SG SW R)	√	√	√	√	×	ACT0293,ACT0292,ACT0297,	×	×	×
B/B/GLA-系	247	驾驶	全轮驱动(VG)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
B/B/GLA-系	247	驾驶	全轮驱动(VG)	√	√	√	√	×	ACT0043	SP1175	×	×
B/B/GLA-系	247	驾驶	全轮驱动(VG)	√	√	√	√	×	ACT0433,ACT0434	SP1099,SP1174	×	×
B/B/GLA-系	247	驾驶	燃油泵(FSCU)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
B/B/GLA-系	247	空调	空调(KLA)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
B/B/GLA-系	247	空调	空调(KLA)	√	√	√	√	×	ACT0427,ACT0182,ACT0428,	SP1065,SP1066,SP1067,SP	×	×
B/B/GLA-系	247	车身	雨量/光线传感器 (B38/2)(RGLS)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
B/B/GLA-系	247	车身	直流/直流变换器(DC/DC)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
B/B/GLA-系	247	车身	前排乘客"座椅加热	√	√	√	√	×	ACT0420,ACT0421,ACT0422,	SP1159,SP1160	×	×
B/B/GLA-系	247	车身	驾驶员"座椅加热	√	√	√	√	×	ACT0420,ACT0421,ACT0422,	SP1161,SP1162	×	×
B/B/GLA-系	247	驾驶	CDI-内燃机OM608的发动机电子设备C	√	√	√	√	√	ACT0336,ACT0005,ACT0002,	SP1000,SP1118,SP1119,SP	×	×
B/B/GLA-系	247	驾驶	N127 (传动系统控制单元)	√	√	√	×	×	×	×	×	×
B/B/GLA-系	247	驾驶	N127 (传动系统控制单元)	√	√	√	√	×	ACT0028,ACT0441,ACT0442,	SP1190,SP1042,SP1025,SP	×	×
B/B/GLA-系	247	驾驶	N15/13 (双离合器变速箱控制单元)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
B/B/GLA-系	247	驾驶	N3/10-内燃机M139的发动机电子设备M	√	√	√	√	×	ACT0330,ACT0002,ACT0025,	SP1001,SP1004,SP1204,SP	×	×
B/B/GLA-系	247	驾驶	N3/10-内燃机M260/M264的发动机电子	√	√	√	√	√	ACT0330,ACT0003,ACT0471,	SP1203,SP1117	×	×
B/B/GLA-系	247	驾驶	N3/10-内燃机M282的发动机电子设备E	√	√	√	√	√	ACT0330,ACT0002,ACT0005,	SP1001,SP1004,SP1109,SP	×	×
B/B/GLA-系	247	驾驶	N3/9-内燃机OM654的发动机电子设备M	√	√	√	√	√	ACT0001,ACT0005,ACT0006,	SP1001,SP1000,SP1130,SP	×	×
B/B/GLA-系	247	车身	N38 (车尾转化模块)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
B/B/GLA-系	247	驾驶	Y3/14n4 (双离合器变速箱全集成化变	√	√	√	×	×	×	×	×	×
B/B/GLA-系	247	驾驶	Y3/14n4 (双离合器变速箱全集成化变	√	√	√	×	×	×	×	×	×
GLC-系列	253	驾驶员辅助系统	左后外部智能雷达测距传感器(IRS HLA	√	√	√	√	×	×	×	×	×
GLC-系列	253	驾驶员辅助系统	右后外部智能雷达测距传感器(IRS HRA	√	√	√	√	×	×	×	×	×
GLC-系列	253	驾驶员辅助系统	左侧外后部内置雷达传感器(IRS HLA)	√	√	√	√	×	×	SP1150,SP1151	×	×
GLC-系列	253	驾驶员辅助系统	右侧外后部内置雷达传感器(IRS HRA)	√	√	√	√	×	×	SP1150,SP1151	×	×
GLC-系列	253	驾驶员辅助系统	控制单元“摄像机护罩”(KAB)	√	√	√	√	×	ACT0310,ACT0311	×	×	×
GLC-系列	253	驾驶员辅助系统	雷达传感器控制单元 (N62/1)(SGR)	√	√	√	√	×	×	SP1167,SP1168,SP1450	×	×
GLC-系列	253	驾驶员辅助系统	雷达传感器控制单元(SGR)	√	√	√	√	×	ACT0430,ACT0431	SP1167,SP1168,SP1169	×	×
GLC-系列	253	驾驶员辅助系统	左后外侧短程雷达(LR NBR)	√	√	√	√	×	×	SP1177	×	×
GLC-系列	253	驾驶员辅助系统	轮胎压力检测系统(RDK)	√	√	√	√	×	ACT0078,ACT0079,ACT0081,	SP1053	×	×
GLC-系列	253	驾驶员辅助系统	右后外侧短程雷达(RR NBR)	√	√	√	√	×	×	SP1176	×	×
GLC-系列	253	驾驶员辅助系统	增强现实摄像头(KAR)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
GLC-系列	253	驾驶员辅助系统	防御撞辅助系统(SG AWF)	√	√	√	√	×	×	SP1059	×	×
GLC-系列	253	驾驶员辅助系统	防御撞辅助系统(SG AWF)	√	√	√	√	×	×	SP1063	×	×



GLC-系列	253	驾驶员辅助系统	多功能摄像机(单眼) (A40/11)(MFK)	√	√	√	√	×	ACT0181,ACT0065	SP1063	×	×
GLC-系列	253	驾驶员辅助系统	多功能摄像机(单眼) (A40/11)(MFK)	√	√	√	√	×	ACT0181,ACT0065	SP1157	×	×
GLC-系列	253	驾驶员辅助系统	多功能摄像机(立体) (A40/13)(MFK)	√	√	√	√	×	ACT0181,ACT0065	SP1063	×	×
GLC-系列	253	驾驶员辅助系统	多功能摄像机(立体) (A40/13)(MFK)	√	√	√	√	×	ACT0181,ACT0065	SP1063	×	×
GLC-系列	253	驾驶员辅助系统	限距控制系统(B29)(DTR)	√	√	√	√	×	×	SP1079	×	×
GLC-系列	253	驾驶员辅助系统	限距控制系统(DTR)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
GLC-系列	253	驾驶员辅助系统	限距控制系统(DTR)	√	√	√	√	×	×	SP1165,SP1166	×	×
GLC-系列	253	驾驶员辅助系统	驻车定位系统(PTS)	√	√	√	√	×	ACT0432,ACT0306	SP1170	×	×
GLC-系列	253	驾驶员辅助系统	防撞辅助系统(SG AWF)	√	√	√	√	×	×	SP1063	×	×
GLC-系列	253	驾驶员辅助系统	倒车摄像机(RFK)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
GLC-系列	253	驾驶员辅助系统	倒车摄像机(RFK)	√	√	√	√	×	×	SP1153	×	×
GLC-系列	253	驾驶员辅助系统	驻车系统(N62)(PARK)	√	√	√	√	×	ACT0306	×	×	×
GLC-系列	253	驾驶员辅助系统	360°摄像机(CAMERA)	√	√	√	√	×	×	SP1209,SP1210,SP1211,SP	×	×
GLC-系列	253	座椅与车门	带记忆功能的“前排乘客”电动座椅调节	√	√	√	√	×	ACT0230,ACT0378,ACT0234,	×	×	×
GLC-系列	253	座椅与车门	带记忆功能的“驾驶员”电动座椅调节(E	√	√	√	√	×	ACT0214,ACT0373,ACT0218,	×	×	×
GLC-系列	253	信息与通讯	音频或驾驶室管理及数据系统(AUDIO)	√	√	√	×	×	×	×	×	×
GLC-系列	253	信息与通讯	车载智能信息服务控制单元(HERMES)	√	√	√	√	×	×	SP1046	×	×
GLC-系列	253	信息与通讯	风挡玻璃读取器系统(CSM)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
GLC-系列	253	座椅与车门	前排乘客多仿形座椅(MKS BFS)	√	√	√	√	×	ACT0389,ACT0390,ACT0392	×	×	×
GLC-系列	253	座椅与车门	驾驶员多仿形座椅(MKS FS)	√	√	√	√	×	ACT0389,ACT0390,ACT0392	×	×	×
GLC-系列	253	信息与通讯	数字式收音机 谐调器单元(DAB)	√	√	√	√	×	ACT0198,ACT0087,ACT0199,	×	×	×
GLC-系列	253	座椅与车门	尾门控制系统(HKS)	√	√	√	√	×	ACT1120,ACT1054,ACT0171,	SP1443	×	×
GLC-系列	253	座椅与车门	尾门控制系统(HKS)	√	√	√	√	×	ACT1120,ACT1121	SP1148	×	×
GLC-系列	253	信息与通讯	远程信息处理(KOMO)	√	√	√	√	×	ACT0039,ACT0040,ACT0041,	×	×	×
GLC-系列	253	信息与通讯	远程信息处理(KOMO)	√	√	√	√	×	ACT0043,ACT0058,ACT0059,	×	×	×
GLC-系列	253	信息与通讯	远程信息处理(KOMO)	√	√	√	√	×	ACT0051,ACT0039,ACT0043,	×	×	×
GLC-系列	253	信息与通讯	移动电话托座(MTAS)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
GLC-系列	253	信息与通讯	移动电话托座(MTAS)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
GLC-系列	253	信息与通讯	平视显示器(HUD)	√	√	√	√	×	ACT0210,ACT0212	SP1063	×	×
GLC-系列	253	信息与通讯	发动机声音(SG MSND)	√	√	√	√	×	ACT0043,ACT0044,ACT0082,	×	×	×
GLC-系列	253	座椅与车门	左侧后车门(TSG HL)	√	√	√	√	×	ACT0360,ACT0361,ACT0362,	SP1080,SP1146,SP1147	×	×
GLC-系列	253	座椅与车门	左侧后车门(TSG HL)	√	√	√	√	×	ACT0697,ACT0696,ACT1091,	SP1080	×	×
GLC-系列	253	座椅与车门	右侧前车门(TSG MF)	√	√	√	√	×	ACT0272,ACT0273,ACT0274,	SP1080	×	×
GLC-系列	253	座椅与车门	右侧前车门(TSG MF)	√	√	√	√	×	ACT0353,ACT0274,ACT0273,	SP1080,SP1146,SP1147	×	×
GLC-系列	253	座椅与车门	右侧后车门(TSG MR)	√	√	√	√	×	ACT0367,ACT0368,ACT0369,	SP1080,SP1146,SP1147	×	×
GLC-系列	253	座椅与车门	右侧后车门(TSG MR)	√	√	√	√	×	ACT0701,ACT0700,ACT1093,	SP1080	×	×
GLC-系列	253	座椅与车门	左侧前车门(TSG VL)	√	√	√	√	×	ACT0253,ACT0254,ACT0255,	SP1080	×	×
GLC-系列	253	座椅与车门	左侧前车门(TSG VL)	√	√	√	√	×	ACT0342,ACT0255,ACT0254,	SP1080,SP1146,SP1147	×	×
GLC-系列	253	信息与通讯	电视调谐器(TV)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
GLC-系列	253	信息与通讯	电视调谐器(TV)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
GLC-系列	253	信息与通讯	电视调谐器(TV)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
GLC-系列	253	信息与通讯	电视调谐器(TV)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
GLC-系列	253	信息与通讯	下部操作区(UBF)	√	√	√	×	×	×	×	×	×
GLC-系列	253	信息与通讯	组合仪表 (A1)(IC)	√	√	√	√	×	ACT0405,ACT0048,ACT0210,	SP1043,SP1044,SP1045	×	×
GLC-系列	253	信息与通讯	仪表盘(KI)	√	√	√	√	×	ACT0405,ACT0048,ACT0210,	SP1043,SP1044,SP1045,SP	×	×
GLC-系列	253	信息与通讯	触摸垫(TPAD)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
GLC-系列	253	信息与通讯	触摸垫(TPAD)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
GLC-系列	253	信息与通讯	触摸垫(TPAD)	√	√	√	√	×	×	×	×	×

GLC-系列	253	信息与通讯	电话(CTEL)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
GLC-系列	253	信息与通讯	声音-音响系统	√	√	√	√	×	×	×	×	×
GLC-系列	253	信息与通讯	声音-音响系统	√	√	√	√	×	×	×	×	×
GLC-系列	253	信息与通讯	声音-音响系统	√	√	√	√	×	×	×	×	×
GLC-系列	253	信息与通讯	音频/驾驶室管理及数据系统操作单元(Z	√	√	√	√	×	ACT0289,ACT0041	SP1203	×	×
GLC-系列	253	信息与通讯	音频/驾驶室管理及数据系统显示屏(ZA	√	√	√	√	×	ACT0206,ACT0970,ACT0291,	×	×	×
GLC-系列	253	信息与通讯	音频/驾驶室管理及数据系统显示屏(ZA	√	√	√	√	×	ACT0291,ACT0206,ACT0039	×	×	×
GLC-系列	253	座椅与车门	前排乘客'电动座椅调节(ESA)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
GLC-系列	253	座椅与车门	驾驶员'电动座椅调节(ESV)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
GLC-系列	253	信息与通讯	AUDIO-音频系统或驾驶室管理及数据系	√	√	√	√	×	×	×	×	×
GLC-系列	253	信息与通讯	AUDIO-音频系统或驾驶室管理及数据系	√	√	√	√	×	×	×	×	×
GLC-系列	253	信息与通讯	AUDIO-音频系统或驾驶室管理及数据系	√	√	√	√	×	×	×	×	×
GLC-系列	253	信息与通讯	AUDIO-音频系统或驾驶室管理及数据系	√	√	√	√	×	×	×	×	×
GLC-系列	253	信息与通讯	AUDIO-音频系统或驾驶室管理及数据系	√	√	√	√	×	×	×	×	×
GLC-系列	253	信息与通讯	N72/1 (车顶控制板控制单元)	√	√	√	×	×	×	×	×	×
GLC-系列	253	信息与通讯	N72/4 (左侧下部控制板)	√	√	√	×	×	×	×	×	×
GLC-系列	253	信息与通讯	N72/5 (右侧下部控制板)	√	√	√	×	×	×	×	×	×
GLC-系列	253	座椅与车门	S22 (驾驶员侧车门座椅调节开关)	√	√	√	×	×	×	×	×	×
GLC-系列	253	座椅与车门	S23 (前排乘客侧车门座椅调节开关)	√	√	√	×	×	×	×	×	×
GLC-系列	253	座椅与车门	S47/2 (驾驶员侧车门开关模块)	√	√	√	×	×	×	×	×	×
GLC-系列	253	座椅与车门	S47/3 (前排乘客侧车门开关模块)	√	√	√	×	×	×	×	×	×
GLC-系列	253	座椅与车门	S51/1 (驾驶员侧车门座椅加热器开关)	√	√	√	×	×	×	×	×	×
GLC-系列	253	座椅与车门	S51/2 (前排乘客侧车门座椅加热器开关)	√	√	√	×	×	×	×	×	×
GLC-系列	253	座椅与车门	S51/3 (左后座椅加热器开关)	√	√	√	×	×	×	×	×	×
GLC-系列	253	座椅与车门	S51/4 (右后座椅加热器开关)	√	√	√	×	×	×	×	×	×
GLC-系列	253	车身	前部信号采集及促动控制模组 (N10/6)(S	√	√	√	√	×	ACT0741,ACT0742,ACT0743,	×	×	×
GLC-系列	253	车身	前部信号采集及促动控制模组 (N10/6)(S	√	√	√	√	×	ACT1097,ACT1098,ACT1099,	×	×	×
GLC-系列	253	车身	后部信号采集及促动控制模组(N10/8)(S	√	√	√	√	×	ACT0759,ACT0240,ACT0760,	×	×	×
GLC-系列	253	车身	后部信号采集及促动控制模组(N10/8)(S	√	√	√	√	×	ACT0759,ACT1104,ACT0240,	×	×	×
GLC-系列	253	车身	“全景滑动天窗”控制模块(PSD)	√	√	√	√	×	ACT0207,ACT1124,ACT1125	SP1072	×	×
GLC-系列	253	车身	右前照明单元发光二极管(LED)矩阵	√	√	√	√	×	ACT0299,ACT0827,ACT0300,	SP1095,SP1096	×	×
GLC-系列	253	车身	仪表板按钮组, 驾驶员侧	√	√	√	√	×	×	×	×	×
GLC-系列	253	车身	碰撞传感器高电压蓄电池(CSHVB)	√	√	√	√	×	×	SP1501	×	×
GLC-系列	253	车身	左前自适应安全带拉紧器(REVGUS VL	√	√	√	√	×	ACT0209	×	×	×
GLC-系列	253	车身	右前自适应安全带拉紧器(REVGUS VR	√	√	√	√	×	ACT0213	×	×	×
GLC-系列	253	车身	组合式车内后视镜车费表(STM)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
GLC-系列	253	驾驶	燃料电池的电压转换器	√	√	√	√	×	×	×	×	×
GLC-系列	253	底盘	电控车辆稳定行驶系统 (N30/4)(ESP)	√	√	√	√	√	ACT0069,ACT0070	SP1451,SP1457,SP1458	×	×
GLC-系列	253	底盘	电控车辆稳定行驶系统 (N30/4)(ESP)	√	√	√	√	√	ACT0069,ACT0070,ACT0285,	SP1178,SP1180,SP1182,SP	×	×
GLC-系列	253	底盘	电控车辆稳定行驶系统 (N30/4)(ESP)	√	√	√	√	√	ACT0069,ACT0070,ACT0626,	SP1051,SP1336,SP1451,SP	×	×
GLC-系列	253	底盘	电控车辆稳定行驶系统 (N30/4)(ESP)	√	√	√	√	√	ACT0069,ACT0070,ACT0883,	SP1178,SP1179,SP1180,SP	×	×
GLC-系列	253	空调	驻车加热无线电遥控器(TSTH)	√	√	√	√	×	ACT0203,ACT0429	×	×	×
GLC-系列	253	驾驶	燃料电池堆管理系统	√	√	√	√	×	×	×	×	×
GLC-系列	253	驾驶	“燃油泵”控制单元(FSCU)	√	√	√	√	×	ACT0252,ACT0320	×	×	×
GLC-系列	253	驾驶	触觉式油门踏板模块(HFPM)	√	√	√	√	×	ACT1145,ACT1146	×	×	×
GLC-系列	253	驾驶	集成式起动机发电机(ISG)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
GLC-系列	253	驾驶	集成式起动机发电机(ISG)	√	√	√	√	×	×	SP1371	×	×
GLC-系列	253	底盘	自动减震适应系统(ADS)	√	√	√	√	×	ACT0643,ACT0976,ACT0977,	SP1061,SP1345	×	×

GLC-系列	253	车身	主动式发动机支承(AMLA)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
GLC-系列	253	底盘	电子水平高度调节(ENR)	√	√	√	√	×	ACT0643,ACT0642,ACT0976,	SP1061	×	×
GLC-系列	253	驾驶	废气涡轮增压器	√	√	√	√	×	×	×	×	×
GLC-系列	253	底盘	自适应减震系统(N51/5)(ADS)	√	√	√	√	×	ACT0640,ACT1156,ACT0643,	SP1061,SP1345	×	×
GLC-系列	253	车身	蓄电池管理系统(BMS)	√	√	√	√	×	ACT0464,ACT0465,ACT0466	SP1201	×	×
GLC-系列	253	车身	蓄电池管理系统(BMS)	√	√	√	√	×	ACT0789,ACT1157	SP1392,SP1197	×	×
GLC-系列	253	车身	蓄电池管理系统(BMS)	√	√	√	√	×	ACT1158,ACT0464,ACT0418,	SP1201	×	×
GLC-系列	253	车身	防眩内部后视镜(DBE)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
GLC-系列	253	底盘	电动驻车制动器(EFB)	√	√	√	√	×	ACT0285,ACT0286,ACT0287,	SP1081	×	×
GLC-系列	253	车身	风挡玻璃雨刮器(FSW)	√	√	√	√	×	ACT1147	×	×	×
GLC-系列	253	车身	方向盘电子装置(LRE)	√	√	√	√	×	ACT0060,ACT0065,ACT0404	SP1152	×	×
GLC-系列	253	车身	多功能控制单元(MSS)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
GLC-系列	253	车身	多功能控制单元(MSS)	√	√	√	√	×	ACT0204	×	×	×
GLC-系列	253	车身	防眩内部后视镜(SAM)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
GLC-系列	253	驾驶	选择性催化还原(SCR)	√	√	√	√	×	ACT0435,ACT0436,ACT0437,	SP1188,SP1189	×	×
GLC-系列	253	驾驶	选择性催化还原(SCR)	√	√	√	√	×	ACT0435,ACT0616,ACT0436,	SP1189,SP1328,SP1188,SP	×	×
GLC-系列	253	车身	蓄电池传感器(B95)(BSN)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
GLC-系列	253	车身	蓄电池传感器(B95)(BSN)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
GLC-系列	253	驾驶	功率电子装置(N129/1)(SG EM)	√	√	√	√	×	ACT0462,ACT0463,ACT1273	×	×	×
GLC-系列	253	底盘	空气悬挂系统(增强版)(AIRMATIC)	√	√	√	√	×	ACT1198,ACT1199,ACT1200,	×	×	×
GLC-系列	253	车身	辅助防护装置(气囊)(SRS)	√	√	√	√	√	×	×	×	×
GLC-系列	253	车身	拖车识别装置(AHE)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
GLC-系列	253	底盘	电动动力转向(ES)	√	√	√	√	×	×	SP1071	×	×
GLC-系列	253	底盘	电动动力转向(ES)	√	√	√	√	×	×	SP1071,SP1171	×	×
GLC-系列	253	车身	电子点火开关(EZS)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
GLC-系列	253	车身	电子点火开关(EZS)	√	√	√	√	×	ACT1085	×	×	×
GLC-系列	253	车身	锂离子蓄电池(LIB)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
GLC-系列	253	车身	锂离子蓄电池(LIB)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
GLC-系列	253	车身	锂离子蓄电池(LIB)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
GLC-系列	253	车身	重量传感系统(N110)(WSS)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
GLC-系列	253	车身	全景滑动天窗(PSD)	√	√	√	√	×	ACT1122	SP1072	×	×
GLC-系列	253	车身	全景滑动天窗(PSD)	√	√	√	√	×	ACT1123,ACT0208	SP1072	×	×
GLC-系列	253	车身	后排控制单元(REAR)	√	√	√	√	×	ACT1134,ACT1135,ACT0362,	SP1445,SP1444,SP1446	×	×
GLC-系列	253	驾驶	功率电子装置(SG EM)	√	√	√	√	×	ACT0462,ACT0463	SP1197,SP1198,SP1199,SP	×	×
GLC-系列	253	驾驶	功率电子装置(SG EM)	√	√	√	√	×	ACT1263	SP1197,SP1329,SP1330	×	×
GLC-系列	253	车身	电动车发声器(SG SOGE)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
GLC-系列	253	车身	辅助防护装置(SRS)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
GLC-系列	253	空调	辅助暖气系统(STH)	√	√	√	√	×	ACT0201,ACT1061,ACT0202,	×	×	×
GLC-系列	253	空调	辅助暖气系统(STH)	√	√	√	√	×	ACT1061,ACT0202,ACT1155	×	×	×
GLC-系列	253	车身	防盗警报系统/防拖车保护/车内活动传	√	√	√	√	×	ACT0075,ACT0477	×	×	×
GLC-系列	253	车身	左前照明单元LED矩阵(SG LML VL)	√	√	√	√	×	ACT0299,ACT0827,ACT0828,	SP1089,SP1090	×	×
GLC-系列	253	驾驶	燃料电池堆	√	√	√	√	×	×	×	×	×
GLC-系列	253	车身	车库开门器(A67n2)(GTO)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
GLC-系列	253	车身	车库开门器(A67n2)(GTO)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
GLC-系列	253	车身	转向柱模块(N80)(MRM)	√	√	√	√	×	ACT0060,ACT0061,ACT0893,	×	×	×
GLC-系列	253	车身	转向柱模块(N80)(MRM)	√	√	√	√	×	ACT0060,ACT0061,ACT0893,	×	×	×
GLC-系列	253	车身	环境照明灯(AML)	√	√	√	√	×	ACT0396,ACT0397,ACT0398,	SP1149	×	×
GLC-系列	253	车身	车顶控制板(DBE)	√	√	√	√	×	ACT1126,ACT0302,ACT1127,	×	×	×

GLC-系列	253	车身	车顶控制板(DBE)	√	√	√	√	×	ACT1126,ACT1127,ACT0303,	SP1158	×	×
GLC-系列	253	驾驶	电动差速锁(EAGGS)	√	√	√	√	×	ACT0826	SP1156	×	×
GLC-系列	253	车身	手势传感器(GES)	√	√	√	√	×	ACT0043	×	×	×
GLC-系列	253	车身	无钥匙启动(KG)	√	√	√	√	×	ACT0131,ACT0132	×	×	×
GLC-系列	253	车身	无钥匙启动(KG)	√	√	√	√	×	ACT0131,ACT0132	×	×	×
GLC-系列	253	车身	警报喇叭(H3/I)(AS)	√	√	√	√	×	ACT0309,ACT0477,ACT0478	×	×	×
GLC-系列	253	底盘	驱动机构(AMG DRVU)	√	√	√	√	×	ACT0409,ACT0410,ACT0411,	SP1154,SP1155,SP1156	×	×
GLC-系列	253	底盘	驱动机构(AMG DRVU)	√	√	√	×	×	ACT1144	×	×	×
GLC-系列	253	驾驶	换挡模块(ISM)	√	√	√	√	×	ACT0504,ACT0682,ACT0318	SP1351,SP1352,SP1449	×	×
GLC-系列	253	车身	充电装置(SG LG)	√	√	√	√	×	ACT0413,ACT0414,ACT0415,	×	×	×
GLC-系列	253	车身	充电装置(SG LG)	√	√	√	√	×	ACT0413,ACT0414,ACT0415,	×	×	×
GLC-系列	253	车身	左侧大灯(SG SW L)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
GLC-系列	253	车身	左侧大灯(SG SW L)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
GLC-系列	253	车身	左侧大灯(SG SW L)	√	√	√	√	×	ACT0292,ACT0293,ACT0297,	SP1447,SP1088,SP1089,SP	×	×
GLC-系列	253	车身	右侧大灯(SG SW R)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
GLC-系列	253	车身	右侧大灯(SG SW R)	√	√	√	√	×	ACT0292,ACT0293,ACT0297,	SP1095,SP1096,SP1388	×	×
GLC-系列	253	车身	右侧大灯(SG SW R)	√	√	√	√	×	ACT0293,ACT0292,ACT0297,	×	×	×
GLC-系列	253	驾驶	全轮驱动(VG)	√	√	√	√	×	ACT0433,ACT0434	SP1099,SP1174	×	×
GLC-系列	253	驾驶	燃油箱	√	√	√	√	×	ACT0039,ACT1280,ACT1281,	SP1499,SP1500	×	×
GLC-系列	253	空调	空调(KLA)	√	√	√	×	×	×	×	×	×
GLC-系列	253	空调	空调(KLA)	√	√	√	×	×	×	×	×	×
GLC-系列	253	空调	空调(KLA)	√	√	√	×	×	×	×	×	×
GLC-系列	253	空调	空调(KLA)	√	√	√	√	×	ACT0780,ACT0428,ACT0183,	SP1066,SP1065,SP1067,SP	×	×
GLC-系列	253	车身	雨量/光线传感器(B38/2)(RGLS)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
GLC-系列	253	车身	雨量/光线传感器(B38/2)(RGLS)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
GLC-系列	253	车身	直流/直流变换器(DC/DC)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
GLC-系列	253	车身	直流/直流变换器(DC/DC)	√	√	√	√	×	×	SP1330	×	×
GLC-系列	253	车身	左前LED外部照明促动模块(AMLAB-L)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
GLC-系列	253	车身	左前LED外部照明促动模块(AMLAB-L)	√	√	√	√	×	ACT0299,ACT0300	SP1448	×	×
GLC-系列	253	车身	右前LED外部照明促动模块(AMLAB-R)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
GLC-系列	253	车身	右前LED外部照明促动模块(AMLAB-R)	√	√	√	√	×	ACT0299,ACT0300	SP1388	×	×
GLC-系列	253	车身	前排乘客'电动座椅调节(ESA)	√	√	√	√	×	ACT1149	SP1161,SP1162	×	×
GLC-系列	253	车身	驾驶员'电动座椅调节(ESV)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
GLC-系列	253	车身	'前排乘客"座椅加热	√	√	√	√	×	ACT0420,ACT0421,ACT0422,	SP1159,SP1160	×	×
GLC-系列	253	车身	'驾驶员"座椅加热	√	√	√	√	×	ACT0420,ACT0421,ACT0422,	SP1161,SP1162	×	×
GLC-系列	253	驾驶	N127 (传动系统控制单元)	√	√	√	√	×	ACT0028,ACT0441,ACT0442,	SP1190,SP1042,SP1025,SP	×	×
GLC-系列	253	驾驶	N127 (传动系统控制单元)	√	√	√	√	×	ACT0037,ACT0028,ACT0452,	SP1389	×	×
GLC-系列	253	驾驶	N127 (传动系统控制单元)	√	√	√	√	×	ACT1299,ACT1300,ACT1301,	SP1502,SP1503,SP1504,SP	×	×
GLC-系列	253	车身	N25/6 (后排乘客区座椅加热器控制单元)	√	√	√	√	×	ACT0865,ACT0866,ACT0867,	×	×	×
GLC-系列	253	驾驶	N3/10-内燃机M178的发动机电子设备M	√	√	√	√	√	ACT0002,ACT0028,ACT0442,	SP1017,SP1109,SP1110,SP	×	×
GLC-系列	253	驾驶	N3/10-内燃机M260/M264的发动机电子	√	√	√	√	√	ACT0330,ACT0003,ACT0471,	SP1203,SP1117	×	×
GLC-系列	253	驾驶	N3/10-内燃机M274的发动机电子设备M	√	√	√	√	√	ACT0002,ACT0005,ACT0472,	SP1108,SP1109,SP1110,SP	×	×
GLC-系列	253	驾驶	N3/10-内燃机M276的发动机电子设备M	√	√	√	√	√	ACT0005,ACT0002,ACT0003,	SP1108,SP1109,SP1017,SP	×	×
GLC-系列	253	驾驶	N3/10-内燃机M276 涡轮增压器的发动	√	√	√	√	√	ACT0005,ACT0002,ACT0003,	SP1109,SP1110,SP1108,SP	×	×
GLC-系列	253	驾驶	N3/9-内燃机OM651的发动机电子设备C	√	√	√	√	×	ACT0026,ACT0000,ACT0602,	SP1000,SP1001,SP1003,SP	×	×
GLC-系列	253	车身	N38 (车尾转化模块)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
GLC-系列	253	驾驶	Y3/8n4-全集成化变速箱控制	√	√	√	√	√	ACT0606,ACT0318	SP1306,SP1307,SP1308,SP	×	×
GLC-系列	253	驾驶	Y3/8n4-9档变速箱控制系统	√	√	√	√	√	ACT0606,ACT0312,ACT0607,	SP1316,SP1321,SP1322,SP	×	×



LS/GLE-系	167	驾驶员辅助系统	左侧外后部内置雷达传感器(IRS HLA)	√	√	√	√	×	×	SP1150,SP1151	×	×
LS/GLE-系	167	驾驶员辅助系统	右侧外后部内置雷达传感器(IRS HRA)	√	√	√	√	×	×	SP1150,SP1151	×	×
LS/GLE-系	167	驾驶员辅助系统	雷达传感器控制单元(SGR)	√	√	√	√	×	ACT0430,ACT0431	SP1167,SP1168,SP1169	×	×
LS/GLE-系	167	驾驶员辅助系统	左前外侧短程雷达(LF NBR)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
LS/GLE-系	167	驾驶员辅助系统	左后外侧短程雷达(LR NBR)	√	√	√	√	×	×	SP1177	×	×
LS/GLE-系	167	驾驶员辅助系统	轮胎压力检测系统(RDK)	√	√	√	√	×	ACT0078,ACT0079,ACT0081	SP1053	×	×
LS/GLE-系	167	驾驶员辅助系统	右前外侧短程雷达(RF NBR)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
LS/GLE-系	167	驾驶员辅助系统	右后外侧短程雷达(RR NBR)	√	√	√	√	×	×	SP1176	×	×
LS/GLE-系	167	驾驶员辅助系统	增强现实摄像头(KAR)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
LS/GLE-系	167	驾驶员辅助系统	多功能摄像机(单眼) (A40/11)(MFK)	√	√	√	√	×	ACT0181,ACT0065	SP1157	×	×
LS/GLE-系	167	驾驶员辅助系统	多功能摄像机(立体) (A40/13)(MFK)	√	√	√	√	×	ACT0181,ACT0065	SP1063	×	×
LS/GLE-系	167	驾驶员辅助系统	限距控制系统(DTR)	√	√	√	√	×	×	SP1165,SP1166	×	×
LS/GLE-系	167	驾驶员辅助系统	驻车定位系统(PTS)	√	√	√	√	×	ACT0432,ACT0306	SP1170	×	×
LS/GLE-系	167	驾驶员辅助系统	防撞辅助系统(SG AWF)	√	√	√	√	×	×	SP1063	×	×
LS/GLE-系	167	驾驶员辅助系统	倒车摄像机(RFK)	√	√	√	√	×	×	SP1153	×	×
LS/GLE-系	167	信息与通讯	音频或驾驶室管理及数据系统(AUDIO)	√	√	√	×	×	×	×	×	×
LS/GLE-系	167	座椅与车门	后排乘客区左侧座椅加热器	√	√	√	√	×	×	×	×	×
LS/GLE-系	167	座椅与车门	后排乘客区右侧座椅加热器	√	√	√	√	×	×	×	×	×
LS/GLE-系	167	信息与通讯	车载智能信息服务控制单元(HERMES)	√	√	√	√	×	×	SP1046	×	×
LS/GLE-系	167	信息与通讯	后排乘客区内左侧显示屏(D FOL)	√	√	√	×	×	×	×	×	×
LS/GLE-系	167	信息与通讯	后排乘客区内右侧显示屏(D FOR)	√	√	√	×	×	×	×	×	×
LS/GLE-系	167	座椅与车门	第三排座椅的座椅加热器(SIH)	√	√	√	√	×	ACT0830,ACT0831,ACT0424	×	×	×
LS/GLE-系	167	座椅与车门	左前座椅面按摩功能 (MFSF-VL)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
LS/GLE-系	167	座椅与车门	右前座椅面按摩功能 (MFSF-VR)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
LS/GLE-系	167	座椅与车门	左后座椅按摩功能	√	√	√	√	×	ACT0870	×	×	×
LS/GLE-系	167	座椅与车门	右后座椅按摩功能	√	√	√	√	×	ACT0870	×	×	×
LS/GLE-系	167	座椅与车门	左前座椅按摩功能	√	√	√	√	×	ACT0870	×	×	×
LS/GLE-系	167	座椅与车门	右前座椅按摩功能	√	√	√	√	×	ACT0870	×	×	×
LS/GLE-系	167	座椅与车门	左后座椅按摩功能	√	√	√	√	×	ACT0870	×	×	×
LS/GLE-系	167	座椅与车门	右后座椅按摩功能	√	√	√	√	×	ACT0870	×	×	×
LS/GLE-系	167	座椅与车门	左后电动座椅调节(ESE_RL)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
LS/GLE-系	167	座椅与车门	右后电动座椅调节(ESE_RR)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
LS/GLE-系	167	座椅与车门	多仿形座椅气动泵(PPMKS)	√	√	√	√	×	ACT0630,ACT0815	×	×	×
LS/GLE-系	167	座椅与车门	左前多仿形座椅(MKS)	√	√	√	√	×	ACT0389,ACT0390,ACT0393	×	×	×
LS/GLE-系	167	座椅与车门	右前多仿形座椅(MKS)	√	√	√	√	×	ACT0389,ACT0390,ACT0393	×	×	×
LS/GLE-系	167	座椅与车门	左后多仿形座椅(MKS)	√	√	√	√	×	ACT0389,ACT0814,ACT0390	×	×	×
LS/GLE-系	167	座椅与车门	右后多仿形座椅(MKS)	√	√	√	√	×	ACT0389,ACT0814,ACT0390	×	×	×
LS/GLE-系	167	座椅与车门	右后多仿形座椅(MKS)	√	√	√	√	×	ACT0389,ACT0814,ACT0390	×	×	×
LS/GLE-系	167	座椅与车门	右后多仿形座椅(MKS)	√	√	√	√	×	ACT0389,ACT0814,ACT0390	×	×	×
LS/GLE-系	167	座椅与车门	左后多仿形座椅(MKS)	√	√	√	√	×	ACT0389,ACT0814,ACT0390	×	×	×
LS/GLE-系	167	座椅与车门	电动踏板台阶(ARB)	√	√	√	×	×	ACT0829	SP1367,SP1368	×	×
LS/GLE-系	167	座椅与车门	尾门控制系统(HKS)	√	√	√	√	×	ACT0172,ACT0395,ACT0173	SP1148	×	×
LS/GLE-系	167	信息与通讯	移动电话托座(MTAS)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
LS/GLE-系	167	信息与通讯	移动电话托座(MTAS)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
LS/GLE-系	167	信息与通讯	越野操作面板(ORBF)	√	√	√	×	×	×	×	×	×
LS/GLE-系	167	信息与通讯	平视显示器(HUD)	√	√	√	√	×	ACT0210,ACT0212	SP1063	×	×
LS/GLE-系	167	座椅与车门	左侧后车门(TSG HL)	√	√	√	×	×	×	×	×	×
LS/GLE-系	167	座椅与车门	左侧后车门(TSG HL)	√	√	√	√	×	ACT0360,ACT0361,ACT0362	SP1080,SP1146,SP1147	×	×
LS/GLE-系	167	座椅与车门	右侧前车门(TSG MF)	√	√	√	√	×	ACT0353,ACT0274,ACT0273	SP1080,SP1146,SP1147	×	×

LS/GLE-系	167	座椅与车门	右侧后车门(TSG MR)	√	√	√	×	×	×	×	×	×
LS/GLE-系	167	座椅与车门	右侧后车门(TSG MR)	√	√	√	√	×	ACT0367,ACT0368,ACT0369,	SP1080,SP1146,SP1147	×	×
LS/GLE-系	167	座椅与车门	左侧前车门(TSG VL)	√	√	√	√	×	ACT0342,ACT0255,ACT0254,	SP1080,SP1146,SP1147	×	×
LS/GLE-系	167	信息与通讯	仪表盘(KI)	√	√	√	√	×	ACT0039,ACT0405,ACT0048,	SP1043,SP1044,SP1045	×	×
LS/GLE-系	167	信息与通讯	触摸垫(TPAD)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
LS/GLE-系	167	信息与通讯	电话(CTEL)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
LS/GLE-系	167	信息与通讯	声音-音响系统	√	√	√	√	×	×	×	×	×
LS/GLE-系	167	信息与通讯	音频/驾驶室管理及数据系统显示屏(ZA	√	√	√	√	×	ACT0291,ACT0206,ACT0039	×	×	×
LS/GLE-系	167	信息与通讯	后排座椅娱乐系统'控制单元(AVE H)	√	√	√	√	×	ACT0821,ACT0822,ACT0823,	×	×	×
LS/GLE-系	167	座椅与车门	前排乘客'电动座椅调节(ESA)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
LS/GLE-系	167	座椅与车门	前排乘客'电动座椅调节(ESA)	√	√	√	√	×	ACT0230,ACT0378,ACT0234,	SP1075	×	×
LS/GLE-系	167	座椅与车门	驾驶员'电动座椅调节(ESV)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
LS/GLE-系	167	座椅与车门	驾驶员'电动座椅调节(ESV)	√	√	√	√	×	ACT0214,ACT0373,ACT0218,	SP1075	×	×
LS/GLE-系	167	座椅与车门	'前排乘客"座椅加热	√	√	√	√	×	×	×	×	×
LS/GLE-系	167	座椅与车门	'驾驶员"座椅加热	√	√	√	√	×	×	SP1161,SP1162	×	×
LS/GLE-系	167	座椅与车门	S158/11 (左侧第2排座椅开关组)	√	√	√	×	×	×	×	×	×
LS/GLE-系	167	座椅与车门	S158/12 (右侧第2排座椅开关组)	√	√	√	×	×	×	×	×	×
LS/GLE-系	167	座椅与车门	S158/13 (座椅开关组(左侧载物舱))	√	√	√	×	×	×	×	×	×
LS/GLE-系	167	座椅与车门	S158/14 (座椅开关组(右侧载物舱))	√	√	√	×	×	×	×	×	×
LS/GLE-系	167	座椅与车门	S22 (驾驶员侧车门座椅调节开关)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
LS/GLE-系	167	座椅与车门	S23 (前排乘客侧车门座椅调节开关)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
LS/GLE-系	167	座椅与车门	S47/2 (驾驶员侧车门开关模块)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
LS/GLE-系	167	座椅与车门	S47/3 (前排乘客侧车门开关模块)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
LS/GLE-系	167	座椅与车门	S51/1 (驾驶员座椅智能气候控制开关组)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
LS/GLE-系	167	座椅与车门	S51/2 (前排乘客座椅智能气候控制开关组)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
LS/GLE-系	167	座椅与车门	S51/3 (左后座椅加热器开关)	√	√	√	×	×	×	×	×	×
LS/GLE-系	167	座椅与车门	S51/4 (右后座椅加热器开关)	√	√	√	×	×	×	×	×	×
LS/GLE-系	167	座椅与车门	S51/5 (左侧第3排座椅加热器开关)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
LS/GLE-系	167	座椅与车门	S51/6 (右侧第3排座椅加热器开关)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
LS/GLE-系	167	车身	前部信号采集及促动控制模组(N10/6)(S	√	√	√	√	×	ACT0741,ACT0742,ACT0743,	×	×	×
LS/GLE-系	167	车身	后部信号采集及促动控制模组(N10/8)(S	√	√	√	√	×	ACT0759,ACT0240,ACT0760,	×	×	×
LS/GLE-系	167	车身	“全景滑动天窗”控制模块(PSD)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
LS/GLE-系	167	车身	“全景滑动天窗”控制模块(PSD)	√	√	√	√	×	ACT0820,ACT0208	SP1072	×	×
LS/GLE-系	167	车身	右前照明单元发光二极管(LED)矩阵	√	√	√	√	×	ACT0299,ACT0827,ACT0300,	SP1095,SP1096	×	×
LS/GLE-系	167	车身	左前自适应安全带拉紧器(REVGUS VL	√	√	√	√	×	ACT0209	×	×	×
LS/GLE-系	167	车身	左前自适应安全带拉紧器(REVGUS VL	√	√	√	√	×	ACT0209	×	×	×
LS/GLE-系	167	车身	右前自适应安全带拉紧器(REVGUS VR	√	√	√	√	×	ACT0213	×	×	×
LS/GLE-系	167	车身	右前自适应安全带拉紧器(REVGUS VR	√	√	√	√	×	ACT0213	×	×	×
LS/GLE-系	167	底盘	电控车辆稳定行驶系统(N30/4)(ESP)	√	√	√	√	√	ACT0069,ACT0070,ACT0626,	SP1178,SP1179,SP1180,SP	×	×
LS/GLE-系	167	底盘	电控车辆稳定行驶系统(N30/4)(ESP)	√	√	√	√	√	ACT0069,ACT0070,ACT0883,	SP1178,SP1179,SP1180,SP	×	×
LS/GLE-系	167	空调	驻车加热无线电遥控器(TSTH)	√	√	√	√	×	ACT0203,ACT0429	×	×	×
LS/GLE-系	167	车身	已激活的安全带锁扣(AGS)	√	√	√	√	×	ACT0816,ACT0817,ACT0818,	×	×	×
LS/GLE-系	167	驾驶	集成式起动机发电机(ISG)	√	√	√	√	×	×	SP1371	×	×
LS/GLE-系	167	驾驶	集成式起动机发电机(ISG)	√	√	√	×	×	×	SP1371	×	×
LS/GLE-系	167	车身	数据通信控制单元(DCCU)-直流充电	√	√	√	√	×	×	×	×	×
LS/GLE-系	167	车身	主动式发动机支承(AMLA)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
LS/GLE-系	167	驾驶	排气系统的发声器(SG SOGE AGA)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
LS/GLE-系	167	底盘	自适应减震系统(N51/5)(ADS)	√	√	√	√	×	×	SP1061	×	×

LS/GLE-系	167	底盘	自适应减震系统 (N51/5)(ADS)	√	√	√	√	×	×	SP1061	×	×
LS/GLE-系	167	车身	蓄电池管理系统(BMS)	√	√	√	√	×	ACT0464,ACT0465,ACT0466	SP1201	×	×
LS/GLE-系	167	车身	防眩内部后视镜(DBE)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
LS/GLE-系	167	车身	车内活动传感器(EDW)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
LS/GLE-系	167	车身	风挡玻璃雨刮器(FSW)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
LS/GLE-系	167	车身	方向盘电子装置(LRE)	√	√	√	√	×	ACT0060,ACT0065,ACT0404	SP1152	×	×
LS/GLE-系	167	车身	多功能控制单元(MSS)	√	√	√	√	×	ACT0204	×	×	×
LS/GLE-系	167	驾驶	选择性催化还原(SCR)	√	√	√	√	×	ACT0435,ACT0436,ACT0437,	SP1188,SP1189	×	×
LS/GLE-系	167	底盘	左前悬架支柱	√	√	√	√	×	ACT0648	×	×	×
LS/GLE-系	167	底盘	右前悬架支柱	√	√	√	√	×	ACT0649	×	×	×
LS/GLE-系	167	底盘	左前悬架支柱	√	√	√	√	×	ACT0880,ACT0881,ACT0882	×	×	×
LS/GLE-系	167	底盘	右前悬架支柱	√	√	√	√	×	ACT0880,ACT0881,ACT0882	×	×	×
LS/GLE-系	167	底盘	左后悬架支柱	√	√	√	√	×	ACT0880,ACT0881,ACT0882	×	×	×
LS/GLE-系	167	底盘	右后悬架支柱	√	√	√	√	×	ACT0880,ACT0881,ACT0882	×	×	×
LS/GLE-系	167	车身	蓄电池传感器 (B95)(BSN)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
LS/GLE-系	167	车身	拖车识别装置(AHE)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
LS/GLE-系	167	底盘	空气悬挂系统(AIRMATIC)	√	√	√	√	×	ACT0871,ACT0643,ACT0872,	SP1061	×	×
LS/GLE-系	167	底盘	空气悬挂系统(AIRMATIC)	√	√	√	√	×	ACT0878,ACT0879,ACT0039,	SP1061	×	×
LS/GLE-系	167	底盘	电动动力转向(ES)	√	√	√	√	×	×	SP1071	×	×
LS/GLE-系	167	车身	电子点火开关(EZS)	√	√	√	√	×	ACT0372	×	×	×
LS/GLE-系	167	车身	锂离子蓄电池(LIB)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
LS/GLE-系	167	车身	锂离子蓄电池(LIB)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
LS/GLE-系	167	车身	锂离子蓄电池(LIB)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
LS/GLE-系	167	车身	重量传感系统(N110)(WSS)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
LS/GLE-系	167	车身	全景滑动天窗(PSD)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
LS/GLE-系	167	驾驶	功率电子装置(SG EM)	√	√	√	√	×	ACT0462,ACT0463	SP1197,SP1198,SP1199,SP	×	×
LS/GLE-系	167	车身	电动车发声器(SG SOGE)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
LS/GLE-系	167	车身	辅助防护装置(SRS)	√	√	√	√	√	×	×	×	×
LS/GLE-系	167	空调	辅助暖气系统(STH)	√	√	√	√	×	ACT0202	×	×	×
LS/GLE-系	167	车身	左前照明单元LED矩阵(SG LML VL)	√	√	√	√	×	ACT0299,ACT0827,ACT0828,	SP1089,SP1090	×	×
LS/GLE-系	167	车身	车库开门器 (A67n2)(GTO)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
LS/GLE-系	167	车身	环境照明灯(AML)	√	√	√	√	×	ACT0396,ACT0397,ACT0398,	SP1149	×	×
LS/GLE-系	167	车身	车顶控制板(DBE)	√	√	√	√	×	ACT0301,ACT0302,ACT0304,	SP1158	×	×
LS/GLE-系	167	驾驶	电动差速锁(EAGGS)	√	√	√	√	×	ACT0826	SP1156	×	×
LS/GLE-系	167	车身	手势传感器(GES)	√	√	√	√	×	ACT0043	×	×	×
LS/GLE-系	167	车身	转向柱模块(MRM)	√	√	√	√	×	ACT0061	×	×	×
LS/GLE-系	167	车身	警报喇叭 (H3/1)(AS)	√	√	√	√	×	ACT0309,ACT0477,ACT0478	×	×	×
LS/GLE-系	167	底盘	驱动机机构(AMG DRVU)	√	√	√	√	×	ACT0409,ACT0410,ACT0411,	SP1154,SP1155,SP1156	×	×
LS/GLE-系	167	车身	手动识别(HE)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
LS/GLE-系	167	车身	充电装置(SG LG)	√	√	√	√	×	ACT0413,ACT0414,ACT0415,	×	×	×
LS/GLE-系	167	车身	左侧大灯(SG SW L)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
LS/GLE-系	167	车身	右侧大灯(SG SW R)	√	√	√	√	×	ACT0293,ACT0292,ACT0297,	×	×	×
LS/GLE-系	167	驾驶	燃油泵(FSCU)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
LS/GLE-系	167	驾驶	分动箱(VG)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
LS/GLE-系	167	空调	空调(KLA)	√	√	√	×	×	×	×	×	×
LS/GLE-系	167	空调	空调(KLA)	√	√	√	×	×	×	×	×	×
LS/GLE-系	167	空调	空调(KLA)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
LS/GLE-系	167	空调	空调(KLA)	√	√	√	√	×	ACT0427,ACT0182,ACT0428,	SP1065,SP1066,SP1067,SP	×	×

LS/GLE-系	167	空调	空调(KLA)	√	√	√	√	×	×	ACT0780,ACT0428,ACT0183,	SP1066,SP1065,SP1067,SP	×	×
LS/GLE-系	167	车身	雨量/光线传感器 (B38/2)(RGLS)	√	√	√	√	×	×		×	×	×
LS/GLE-系	167	车身	直流/直流变换器(DC/DC)	√	√	√	√	×	×		×	×	×
LS/GLE-系	167	驾驶	N127 (传动系统控制单元)	√	√	√	×	×	×		×	×	×
LS/GLE-系	167	驾驶	N127 (传动系统控制单元)	√	√	√	√	×	×	ACT0028,ACT0441,ACT0442,	SP1190,SP1042,SP1025,SP	×	×
LS/GLE-系	167	车身	N25/6 (后排乘客区座椅加热器控制单元)	√	√	√	√	×	×	ACT0865,ACT0866,ACT0867,	×	×	×
LS/GLE-系	167	驾驶	N3/10-内燃机M178的发动机电子设备M	√	√	√	√	√	√	ACT0002,ACT0028,ACT0442,	SP1017,SP1109,SP1110,SP	×	×
LS/GLE-系	167	驾驶	N3/10-内燃机M256的发动机电子设备M	√	√	√	√	√	√	ACT0002,ACT0025,ACT0005,	SP1001,SP1004,SP1205,SP	×	×
LS/GLE-系	167	驾驶	N3/10-内燃机M260/M264的发动机电子	√	√	√	√	√	√	ACT0330,ACT0003,ACT0471,	SP1203,SP1117	×	×
LS/GLE-系	167	驾驶	N3/10-内燃机M274的发动机电子设备M	√	√	√	√	√	√	ACT0002,ACT0005,ACT0472,	SP1108,SP1109,SP1110,SP	×	×
LS/GLE-系	167	驾驶	N3/9-内燃机OM654的发动机电子设备M	√	√	√	√	√	√	ACT0001,ACT0005,ACT0006,	SP1001,SP1000,SP1130,SP	×	×
LS/GLE-系	167	车身	N38 (车尾转化模块)	√	√	√	√	×	×		×	×	×
LS/GLE-系	167	车身	N5 (扶手加热器控制单元)	√	√	√	√	×	×	ACT0832,ACT0833,ACT0834,	SP1159,SP1160	×	×
LS/GLE-系	167	空调	N61 (风挡玻璃加热器控制单元)	√	√	√	×	×	×		×	×	×
LS/GLE-系	167	驾驶	Y3/8n4-9档变速箱控制系统	√	√	√	√	√	√	ACT0606,ACT0312,ACT0607,	SP1316,SP1321,SP1322,SP	×	×
M-系列	164	座椅与车门	驾驶员侧电动座椅调节装置 (带记忆功	√	√	√	√	×	×		×	×	×
M-系列	164	信息与通讯	带通用接口的移动电话适配接头(CTEL	√	√	√	√	×	×		×	×	×
M-系列	164	座椅与车门	副驾驶员侧电动座椅调节(ESV)	√	√	√	√	×	×		×	×	×
M-系列	164	座椅与车门	动态行驶座椅气动泵(PFDS)	√	√	√	√	×	×		×	×	×
M-系列	164	信息与通讯	后部音频视频单位(AVE H)	√	√	√	√	×	×		×	×	×
M-系列	164	信息与通讯	后部音频视频单位(AVE H)	√	√	√	√	×	×		×	×	×
M-系列	164	座椅与车门	左前动态行驶座椅(FDS VL)	√	√	√	√	×	×	ACT0543,ACT0544,ACT0545,	×	×	×
M-系列	164	座椅与车门	右前动态行驶座椅(FDS VR)	√	√	√	√	×	×	ACT0543,ACT0544,ACT0545,	×	×	×
M-系列	164	座椅与车门	后门关闭控制模块(HKS)	√	√	√	√	×	×	ACT0552	×	×	×
M-系列	164	座椅与车门	后门关闭控制模块(HKS)	√	√	√	√	×	×	ACT0553,ACT0554,ACT0555	×	×	×
M-系列	164	座椅与车门	左前车门控制单元(TSG VL)	√	√	√	√	×	×	ACT0531,ACT0532,ACT0533,	×	×	×
M-系列	164	座椅与车门	右前车门控制单元(TSG VR)	√	√	√	√	×	×	ACT0538,ACT0532,ACT0533,	×	×	×
M-系列	164	信息与通讯	左侧后座显示屏(D FOL)	√	√	√	√	×	×	ACT0580,ACT0581,ACT0582,	×	×	×
M-系列	164	信息与通讯	右侧后座显示屏(D FOR)	√	√	√	√	×	×	ACT0585,ACT0581,ACT0586,	×	×	×
M-系列	164	信息与通讯	电子通信服务 车门遥控解锁装置,车门通	√	√	√	√	×	×		×	×	×
M-系列	164	信息与通讯	电子通信服务 紧急呼叫(TELE AID)	√	√	√	√	×	×		×	×	×
M-系列	164	信息与通讯	电子通信服务 防盗跟踪(TELE AID)	√	√	√	√	×	×		×	×	×
M-系列	164	信息与通讯	主动保养系统(ASSYST)	√	√	√	√	×	×		SP1252	×	×
M-系列	164	信息与通讯	数字式收音机(DAB)	√	√	√	√	×	×		×	×	×
M-系列	164	信息与通讯	驻车定位系统(PTS)	√	√	√	√	×	×		×	×	×
M-系列	164	信息与通讯	驻车定位系统(PTS)	√	√	√	√	×	×		×	×	×
M-系列	164	信息与通讯	语音操纵系统(SBS)	√	√	√	√	×	×		×	×	×
M-系列	164	信息与通讯	电子通信服务(TELE AID)	√	√	√	√	×	×		×	×	×
M-系列	164	信息与通讯	主动保养系统PLUS(ASSYST PLUS)	√	√	√	√	×	×		SP1253,SP1254	×	×
M-系列	164	信息与通讯	卫星收音机(适用于美国)(SDAR)	√	√	√	√	×	×		×	×	×
M-系列	164	信息与通讯	电视调谐器(AGW (音频网关) )(TV)	√	√	√	√	×	×		×	×	×
M-系列	164	信息与通讯	转向柱模块(MRM)	√	√	√	√	×	×	ACT0551	SP1077	×	×
M-系列	164	信息与通讯	倒车摄像机(RFK)	√	√	√	√	×	×		×	×	×
M-系列	164	信息与通讯	卫星收音机(SDAR)	√	√	√	√	×	×		×	×	×
M-系列	164	信息与通讯	电视调谐器(TV)	√	√	√	√	×	×		×	×	×
M-系列	164	信息与通讯	电视调谐器(TV)	√	√	√	√	×	×		×	×	×
M-系列	164	信息与通讯	电视调谐器(TV)	√	√	√	√	×	×		×	×	×
M-系列	164	信息与通讯	电视调谐器(TV)	√	√	√	√	×	×		×	×	×



M-系列	164	信息与通讯	多媒体接口(UCI)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
M-系列	164	信息与通讯	音频网关 (MOST网络管理、诊断网关	√	√	√	√	×	×	×	×	×
M-系列	164	信息与通讯	音频网关 (MOST网络管理、诊断网关	√	√	√	√	×	×	×	×	×
M-系列	164	信息与通讯	罗盘模块(CM)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
M-系列	164	信息与通讯	组合仪表(KI)	√	√	√	√	×	ACT0497,ACT0498,ACT0499,	×	×	×
M-系列	164	信息与通讯	导航系统(NAVI)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
M-系列	164	座椅与车门	座椅加热(SIH)	√	√	√	√	×	ACT0556,ACT0557,ACT0558,	×	×	×
M-系列	164	信息与通讯	控制单元(TELE AID)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
M-系列	164	信息与通讯	换碟器(CDW)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
M-系列	164	信息与通讯	电话(日本)(CTEL)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
M-系列	164	信息与通讯	音频(AUDIO)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
M-系列	164	信息与通讯	电话(CTEL)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
M-系列	164	信息与通讯	声音-音响系统	√	√	√	√	×	×	×	×	×
M-系列	164	信息与通讯	COMAND- 操作、显示和控制单元或音	√	√	√	√	×	×	×	×	×
M-系列	164	信息与通讯	COMAND- 操作、显示和控制单元或音	√	√	√	√	×	×	×	×	×
M-系列	164	车身	自动大灯照明距离调节和大灯控制(LW	√	√	√	√	×	ACT0564	SP1259	×	×
M-系列	164	驾驶	左后外部智能雷达测距传感器(IRS HLA	√	√	√	√	×	×	×	×	×
M-系列	164	驾驶	右后外部智能雷达测距传感器(IRS HRA	√	√	√	√	×	×	×	×	×
M-系列	164	车身	前部信号采集及促动控制模组(SAMF)	√	√	√	√	×	ACT0522,ACT0523,ACT0524,	×	×	×
M-系列	164	车身	左前可转换的安全带拉紧器(REVGUS V	√	√	√	√	×	×	×	×	×
M-系列	164	车身	左前可转换的安全带拉紧器(REVGUS V	√	√	√	√	×	×	×	×	×
M-系列	164	车身	右前可转换的安全带拉紧器(REVGUS V	√	√	√	√	×	×	×	×	×
M-系列	164	车身	右前可转换的安全带拉紧器(REVGUS V	√	√	√	√	×	×	×	×	×
M-系列	164	驾驶	‘左侧燃油泵’控制单元(FSCU)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
M-系列	164	驾驶	‘右侧燃油泵’控制单元(FSCU)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
M-系列	164	车身	后排信号获得和激活模块(SAMR)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
M-系列	164	车身	蓄电池管理系统控制单元(SG BMS)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
M-系列	164	底盘	电子液压助力转向系统(EHP)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
M-系列	164	驾驶	电子变速箱控制系统(EGS)	√	√	√	√	√	×	×	×	×
M-系列	164	驾驶	电子变速箱控制系统(EGS)	√	√	√	√	√	×	SP1219,SP1220,SP1221,SP	×	√
M-系列	164	空调	带遥控器的驻车加热(STH)	√	√	√	√	×	ACT0577,ACT0578,ACT0579	×	×	×
M-系列	164	空调	电动制冷剂压缩机(EKMK)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
M-系列	164	底盘	电控行车稳定系统(ESP)	√	√	√	√	×	ACT0494,ACT0495,ACT0496	SP1240,SP1241,SP1242,SP	×	×
M-系列	164	驾驶	后轴上的横向闭锁(HAQ)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
M-系列	164	驾驶	混合动力控制单元(HSG)	√	√	√	√	×	ACT1423,ACT1424,ACT1425	×	×	×
M-系列	164	底盘	轮胎充气压力监控(RDK)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
M-系列	164	底盘	轮胎充气压力监控(RDK)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
M-系列	164	空调	方向盘加热装置(LRH)	√	√	√	√	×	ACT0576	×	×	×
M-系列	164	驾驶	选择性催化还原(SCR)	√	√	√	√	×	ACT0593,ACT0594,ACT0595,	SP1283,SP1284,SP1285,SP	×	×
M-系列	164	驾驶	发动机电子设备17.7(ME SF 17.7)	√	√	√	√	√	ACT1399,ACT0480,ACT0005,	SP1214,SP1004,SP1215,SP	×	×
M-系列	164	驾驶	发动机电控系统2.8(ME 2.8)	√	√	√	√	√	ACT1399,ACT0480,ACT0005,	SP1215	×	×
M-系列	164	驾驶	发动机电控系统2.8(ME 2.8)	√	√	√	√	×	ACT1399,ACT0480,ACT0005,	SP1215	×	×
M-系列	164	驾驶	发动机电控系统9.7 (AMG) (ME 9.7 (	√	√	√	√	√	ACT0479,ACT0480,ACT1416,	SP1214,SP1004,SP1215,SP	×	×
M-系列	164	驾驶	发动机电控系统9.7(ME 9.7)	√	√	√	√	√	ACT0479,ACT0480,ACT0005,	SP1214,SP1004,SP1215,SP	×	√
M-系列	164	驾驶	共轨柴油喷射(CDI 4)	√	√	√	√	√	×	SP1215	×	×
M-系列	164	驾驶	共轨柴油喷射(CDI 5)	√	√	√	√	√	×	SP1215	×	×
M-系列	164	驾驶	共轨柴油喷射(CDI 6)	√	√	√	√	√	ACT0002,ACT0589,ACT0590,	SP1215	×	×
M-系列	164	驾驶	共轨柴油喷射(CDI 6)	√	√	√	√	√	ACT0002,ACT0589,ACT0590,	SP1215	×	×

M-系列	164	驾驶	共轨柴油喷射(CDI 6BIN5)	√	√	√	√	√	×	SP1263,SP1264,SP1265,SP	×	×
M-系列	164	车身	车顶操作单元(DBE)	√	√	√	√	×	ACT0301,ACT0303,ACT0516,	SP1250,SP1251	×	×
M-系列	164	驾驶	车距控制系统(DTR)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
M-系列	164	驾驶	车距控制系统(DTR)	√	√	√	√	×	×	SP1077	×	×
M-系列	164	车身	电子点火开关(EZS)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
M-系列	164	车身	电子点火开关(EZS)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
M-系列	164	驾驶	智能伺服模块(ISM)	√	√	√	√	×	ACT0502,ACT0503,ACT0504,	×	×	×
M-系列	164	底盘	再生制动系统(RBS)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
M-系列	164	车身	重量传感系统(WSS)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
M-系列	164	车身	左侧氙气大灯(XALWA L)	√	√	√	√	×	×	SP1255,SP1256,SP1257	×	×
M-系列	164	车身	左侧氙气大灯(XALWA L)	√	√	√	√	×	ACT0560,ACT0561,ACT0562,	SP1258	×	×
M-系列	164	车身	右侧氙气大灯(XALWA R)	√	√	√	√	×	×	SP1255,SP1256,SP1257	×	×
M-系列	164	车身	右侧氙气大灯(XALWA R)	√	√	√	√	×	ACT0565,ACT0566	SP1258	×	×
M-系列	164	车身	后部控制板(HBF)	√	√	√	√	×	ACT0519,ACT0344,ACT0520,	×	×	×
M-系列	164	车身	无钥匙起动(KG)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
M-系列	164	车身	无钥匙起动(KG)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
M-系列	164	车身	上部操作区(OBF)	√	√	√	√	×	ACT0519,ACT0344	×	×	×
M-系列	164	驾驶	换挡模块(A80)(ISM)	√	√	√	√	×	ACT0502,ACT0506,ACT0504,	SP1246	×	×
M-系列	164	车身	安全气囊(AB)	√	√	√	√	√	×	SP1245	×	×
M-系列	164	车身	系统诊断(CAN)(SYSTEM DIAG)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
M-系列	164	车身	中央网关(ZGW)	√	√	√	×	×	×	×	×	×
M-系列	164	驾驶	燃油泵(FSCU)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
M-系列	164	驾驶	燃油泵(FSCU)	√	√	√	√	×	ACT0507	×	×	×
M-系列	164	驾驶	分动箱(VG)	√	√	√	√	×	ACT0501	×	×	×
M-系列	164	空调	空调(KLA)	√	√	√	√	×	ACT0567,ACT0568,ACT0569,	SP1065,SP1260,SP1261,SP	×	×
M-系列	164	底盘	悬架(LWR)	√	√	√	√	×	ACT0508,ACT0509,ACT0510,	SP1247,SP1248,SP1249	×	×
M-系列	164	车身	直流/直流转换器控制单元(SG DDW)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
S-系列	221	驾驶员辅助系统	雷达测距传感器控制单元(SGR)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
S-系列	221	驾驶员辅助系统	雷达测距传感器控制单元(SGR)	√	√	√	√	×	×	SP1339,SP1340,SP1341,SP	×	√
S-系列	221	信息与通讯	带通用接口的移动电话适配接头(CTEL	√	√	√	√	×	ACT1932,ACT1933	×	×	×
S-系列	221	座椅与车门	左侧中部车门控制单元(车内空间CAN,总	√	√	√	√	×	ACT2010,ACT2011,ACT0344,	×	×	×
S-系列	221	座椅与车门	右侧中部车门控制单元(车内空间CAN,总	√	√	√	√	×	ACT2010,ACT2011,ACT0344,	×	×	×
S-系列	221	座椅与车门	后部电动座椅调节装置(ESV H)	√	√	√	√	×	ACT1995,ACT1953,ACT1996,	SP1611	×	×
S-系列	221	座椅与车门	左后多仿形座椅靠背(MKL HL)	√	√	√	√	×	ACT0543,ACT1835,ACT1837,	×	×	√
S-系列	221	座椅与车门	右后多仿形座椅靠背(MKL HR)	√	√	√	√	×	ACT0543,ACT1835,ACT1837,	×	×	√
S-系列	221	座椅与车门	动态行驶座椅气动力泵(PFDS)	√	√	√	√	×	ACT1850	×	×	×
S-系列	221	信息与通讯	主动保养提示系统(ASSYST PLUS)	√	√	√	√	×	×	SP1570,SP1571,SP1045	×	×
S-系列	221	信息与通讯	后部音频视频单位(AVE H)	√	√	√	√	×	ACT2000,ACT2001,ACT2002,	×	×	×
S-系列	221	信息与通讯	后部音频视频单位(AVE H)	√	√	√	√	×	ACT2004,ACT2005,ACT2006,	×	×	×
S-系列	221	座椅与车门	左前电动座椅调节(ESV VL)	√	√	√	√	×	ACT1503,ACT1505,ACT1504,	SP1594,SP1595,SP1596,SP	×	×
S-系列	221	座椅与车门	右前电动座椅调节(ESV VR)	√	√	√	√	×	ACT1503,ACT1505,ACT1504,	SP1594,SP1595,SP1596,SP	×	×
S-系列	221	座椅与车门	左前动态行驶座椅(FDS VL)	√	√	√	√	×	ACT1832,ACT1833,ACT0543,	×	×	√
S-系列	221	座椅与车门	左前动态行驶座椅(FDS VL)	√	√	√	√	×	ACT1832,ACT2017,ACT2018,	×	×	√
S-系列	221	座椅与车门	右前动态行驶座椅(FDS VR)	√	√	√	√	×	ACT1832,ACT1833,ACT0543,	×	×	√
S-系列	221	座椅与车门	右前动态行驶座椅(FDS VR)	√	√	√	√	×	ACT1832,ACT2017,ACT2018,	×	×	√
S-系列	221	座椅与车门	左后车门控制单元(TSG HL)	√	√	√	√	×	ACT1669,ACT1659,ACT1385,	SP1593	×	×
S-系列	221	座椅与车门	右后车门控制单元(TSG HR)	√	√	√	√	×	ACT1669,ACT1659,ACT1385,	SP1593	×	×
S-系列	221	座椅与车门	左前车门控制单元(TSG VL)	√	√	√	√	×	ACT1669,ACT1851,ACT0532,	SP1593	×	√

S-系列	221	座椅与车门	右前车门控制单元(TSG VR)	√	√	√	√	×	ACT1669,ACT1851,ACT0532,	SP1593	×	×
S-系列	221	信息与通讯	左侧后座显示屏(D FOL)	√	√	√	√	×	ACT0580,ACT0581,ACT0582,	×	×	×
S-系列	221	信息与通讯	右侧后座显示屏(D FOR)	√	√	√	√	×	ACT0585,ACT0581,ACT0586,	×	×	×
S-系列	221	座椅与车门	行李箱盖控制器(HDS)	√	√	√	√	×	ACT1872	×	×	×
S-系列	221	座椅与车门	行李箱盖控制器(HDS)	√	√	√	√	×	ACT1873	×	×	×
S-系列	221	信息与通讯	电子通信服务 车门遥控解锁装置,车门锁	√	√	√	√	×	×	×	×	×
S-系列	221	信息与通讯	电子通信服务 紧急呼叫(TELE AID)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
S-系列	221	信息与通讯	电子通信服务 防盗跟踪(TELE AID)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
S-系列	221	信息与通讯	主动保养系统(ASSYST)	√	√	√	√	×	×	SP1599,SP1600	×	×
S-系列	221	信息与通讯	数字式收音机(DAB)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
S-系列	221	信息与通讯	多功能摄像机(MFK)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
S-系列	221	信息与通讯	驻车定位系统(N62)(PTS)	√	√	√	√	×	ACT1874	×	×	×
S-系列	221	信息与通讯	驻车定位系统(PTS)	√	√	√	√	×	ACT1874	×	×	×
S-系列	221	信息与通讯	电子通信服务(TELE AID)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
S-系列	221	信息与通讯	车内互联网 (N125/3)(ICI)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
S-系列	221	信息与通讯	卫星收音机(适用于美国)(SDAR)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
S-系列	221	信息与通讯	电视调谐器(AGW (音频网关))(TV)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
S-系列	221	信息与通讯	电视调谐器(AGW (音频网关))(TV)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
S-系列	221	信息与通讯	转向柱模块(MRM)	√	√	√	√	×	ACT1871	SP1077	×	×
S-系列	221	信息与通讯	倒车摄像机(RFK)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
S-系列	221	信息与通讯	标准调谐器(TUNER)	√	√	√	√	×	ACT1924,ACT1925,ACT1926,	×	×	×
S-系列	221	信息与通讯	调谐器声音(TUNER)	√	√	√	√	×	ACT1924,ACT1925,ACT1926,	×	×	×
S-系列	221	信息与通讯	调谐器声音(TUNER)	√	√	√	√	×	ACT1924,ACT1925,ACT1926,	×	×	×
S-系列	221	信息与通讯	多媒体接口(UCI)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
S-系列	221	信息与通讯	中央显示器(ZAN)	√	√	√	√	×	ACT1934,ACT1729	×	×	×
S-系列	221	信息与通讯	组合仪表(KI)	√	√	√	√	×	ACT1728,ACT0498,ACT1729,	×	×	×
S-系列	221	信息与通讯	夜视辅助(NSA)	√	√	√	√	×	ACT1747,ACT1748,ACT1749	×	×	×
S-系列	221	信息与通讯	语音操纵(SBS)	√	√	√	√	×	ACT1930,ACT1931	×	×	×
S-系列	221	信息与通讯	控制单元(TELE AID)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
S-系列	221	信息与通讯	COMAND- 操作、显示和控制单元	√	√	√	√	×	ACT1913,ACT1914,ACT1915,	×	×	×
S-系列	221	信息与通讯	COMAND- 操作、显示和控制单元	√	√	√	√	×	ACT1916,ACT0083,ACT1913,	×	×	×
S-系列	221	车身	专用车辆的多功能控制模块(MSS)	√	√	√	√	×	ACT1965,ACT1721,ACT1966,	×	×	×
S-系列	221	车身	左前可转换的安全带拉紧器(REVGUS V	√	√	√	√	×	ACT1998	×	×	×
S-系列	221	车身	左前可转换的安全带拉紧器(REVGUS V	√	√	√	√	×	ACT2020	×	×	×
S-系列	221	车身	右前可转换的安全带拉紧器(REVGUS V	√	√	√	√	×	ACT1999	×	×	×
S-系列	221	车身	右前可转换的安全带拉紧器(REVGUS V	√	√	√	√	×	ACT2020	×	×	×
S-系列	221	车身	驾驶员信号探测和控制模块(SAM DRIV	√	√	√	√	×	ACT1803,ACT0526,ACT1804,	SP1592	×	√
S-系列	221	车身	后排信号获得和激活模块(SAMR)	√	√	√	√	×	ACT0759,ACT0743,ACT1441,	×	×	√
S-系列	221	车身	蓄电池管理系统控制单元(SG BMS)	√	√	√	√	×	ACT2021,ACT2022,ACT2023,	×	×	×
S-系列	221	驾驶	雷达测距传感器控制单元(SGR)	√	√	√	√	×	ACT1746	×	×	×
S-系列	221	底盘	电子液压助力转向系统(EHP)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
S-系列	221	驾驶	电子变速箱控制系统(EGS)	√	√	√	√	√	×	SP1219,SP1220,SP1221,SP	×	√
S-系列	221	驾驶	电子变速箱控制系统(EGS)	√	√	√	√	√	ACT1048	×	×	×
S-系列	221	驾驶	电子变速箱控制系统(EGS)	√	√	√	√	√	ACT1048	SP1517,SP1518,SP1220,SP	×	×
S-系列	221	空调	带遥控器的驻车加热(STH)	√	√	√	√	×	ACT0577,ACT0578,ACT0200,	SP1602	×	×
S-系列	221	驾驶	发动机电控直喷系统17.7(MED 17.7)	√	√	√	√	√	ACT0002,ACT0484,ACT0005,	SP1214,SP1004,SP1215,SP	×	×
S-系列	221	车身	车载电网控制单元(BNS)	√	√	√	√	×	ACT1825,ACT1826,ACT1827,	×	×	×
S-系列	221	空调	后部空调操作单元(KBE H)	√	√	√	√	×	ACT0519	×	×	×

S-系列	221	底盘	轮胎充气压力监控(RDK)	√	√	√	√	×	ACT1645,ACT1646,ACT1647,	×	×	×
S-系列	221	底盘	轮胎充气压力监控(RDK)	√	√	√	√	×	ACT1732,ACT1733,ACT1734,	SP1584,SP1585	×	×
S-系列	221	驾驶	电动马达控制单元(SG EM)	√	√	√	√	×	ACT1643	SP1612,SP1613	×	×
S-系列	221	底盘	电动驻车制动器(EFB)	√	√	√	√	×	ACT1730,ACT1731	SP1582,SP1583	×	×
S-系列	221	驾驶	选择性催化还原(SCR)	√	√	√	√	×	ACT0593,ACT0594,ACT0595,	SP1283,SP1284,SP1285,SP	×	×
S-系列	221	驾驶	发动机电子设备17.7(ME SF 17.7)	√	√	√	√	√	ACT1399,ACT0480,ACT0005,	SP1214,SP1004,SP1215,SP	×	×
S-系列	221	驾驶	发动机电控系统2.7.2(ME 2.7.2)	√	√	√	√	×	ACT1399,ACT0480,ACT0005,	SP1214,SP1215,SP1530,SP	×	×
S-系列	221	驾驶	发动机电控系统2.7.2(ME 2.7.2)	√	√	√	√	×	ACT1399,ACT0480,ACT0005,	SP1214,SP1215,SP1530,SP	×	×
S-系列	221	驾驶	发动机电控系统9.7 (AMG) (ME 9.7 (	√	√	√	√	√	ACT0479,ACT0480,ACT1416,	SP1214,SP1004,SP1215,SP	×	×
S-系列	221	驾驶	发动机电控系统9.7(ME 9.7)	√	√	√	√	√	ACT0479,ACT0480,ACT0005,	SP1214,SP1004,SP1215,SP	×	√
S-系列	221	车身	全景滑动天窗(车内空间CAN总线)(PSD	√	√	√	√	×	ACT0207,ACT1986	SP1610	×	√
S-系列	221	底盘	主动车身控制(ABC)	√	√	√	√	×	ACT1649,ACT1650,ACT1651,	SP1591	×	×
S-系列	221	底盘	自适应制动器(ABR)	√	√	√	√	×	ACT1736,ACT0495	SP1243,SP1586,SP1587,SP	×	√
S-系列	221	底盘	自适应制动器(ABR)	√	√	√	√	×	ACT1737	SP1243,SP1589,SP1241,SP	×	√
S-系列	221	车身	拖车识别装置(AHE)	√	√	√	√	×	ACT0237,ACT0236,ACT0238,	×	×	×
S-系列	221	底盘	空气悬挂系统(AIRMATIC)	√	√	√	√	×	ACT0515,ACT0514,ACT1738,	SP1061	×	×
S-系列	221	驾驶	共轨柴油喷射(CDI 5)	√	√	√	√	×	×	SP1215	×	×
S-系列	221	驾驶	共轨柴油喷射(CDI 60LS)	√	√	√	√	√	ACT0026,ACT0598,ACT0002,	SP1263,SP1030,SP1264,SP	×	×
S-系列	221	车身	车顶操作单元(DBE)	√	√	√	√	×	ACT0301,ACT0303,ACT0516,	×	×	×
S-系列	221	驾驶	车距控制系统(DTR)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
S-系列	221	驾驶	车距控制系统(DTR)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
S-系列	221	车身	电子点火开关(EZS)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
S-系列	221	车身	电子点火开关(EZS)	√	√	√	√	×	×	SP1555,SP1556,SP1557,SP	×	×
S-系列	221	驾驶	智能伺服模块(ISM)	√	√	√	√	×	ACT0502,ACT0503,ACT0504,	×	×	×
S-系列	221	车身	重量传感系统(N110)(WSS)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
S-系列	221	底盘	再生制动系统(RBS)	√	√	√	√	×	×	SP1243,SP1241	×	√
S-系列	221	车身	重量传感系统(WSS)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
S-系列	221	车身	左侧氙气大灯(XALWA L)	√	√	√	√	×	×	SP1257,SP1603	×	×
S-系列	221	车身	左侧氙气大灯(XALWA L)	√	√	√	√	×	ACT0560,ACT0561,ACT0562,	×	×	×
S-系列	221	车身	左侧氙气大灯(XALWA L)	√	√	√	√	×	ACT0560,ACT0561,ACT0562,	SP1603,SP1257	×	×
S-系列	221	车身	右侧氙气大灯(XALWA R)	√	√	√	√	×	×	SP1257,SP1603	×	×
S-系列	221	车身	右侧氙气大灯(XALWA R)	√	√	√	√	×	ACT0565,ACT0566,ACT1910,	×	×	×
S-系列	221	车身	右侧氙气大灯(XALWA R)	√	√	√	√	×	ACT0565,ACT0566,ACT1911,	SP1603,SP1257	×	×
S-系列	221	车身	中央操作单元(ZBE)	√	√	√	√	×	ACT0344	×	×	×
S-系列	221	驾驶	共轨柴油喷射3(CDI 3)	√	√	√	√	√	ACT1435,ACT0330,ACT2025,	SP1614,SP1615,SP1616,SP	×	×
S-系列	221	车身	后部控制板(HBF)	√	√	√	√	×	ACT0519	×	×	×
S-系列	221	车身	无钥匙起动(KG)	√	√	√	√	×	ACT1750,ACT1751,ACT1752,	×	×	×
S-系列	221	车身	无钥匙起动(KG)	√	√	√	√	×	ACT1772,ACT1773,ACT1774,	×	×	×
S-系列	221	车身	上部操作区(OBF)	√	√	√	√	×	ACT0519,ACT0344,ACT1148,	×	×	×
S-系列	221	车身	拖车识别(N28/1)(AHE)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
S-系列	221	驾驶	换挡模块(A80)(ISM)	√	√	√	√	×	ACT0502,ACT0506,ACT0504,	SP1246	×	×
S-系列	221	车身	安全气囊(AB)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
S-系列	221	车身	系统诊断(CAN)(SYSTEM DIAG)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
S-系列	221	车身	中央网关(ZGW)	√	√	√	×	×	×	×	×	×
S-系列	221	驾驶	燃油泵(FSCU)	√	√	√	√	×	ACT0507	×	×	×
S-系列	221	驾驶	燃油泵(FSCU)	√	√	√	√	×	ACT0507	×	×	×
S-系列	221	驾驶	燃油泵(FSCU)	√	√	√	√	×	ACT0507	×	×	×
S-系列	221	驾驶	燃油泵(FSCU)	√	√	√	√	×	ACT0507	×	×	×



S-系列	221	驾驶	燃油泵(FSCU)	√	√	√	√	×	ACT0507	×	×	×
S-系列	221	空调	空调(KLA)	√	√	√	√	×	ACT1875,ACT1876,ACT1877,	SP1065,SP1260,SP1261,SP	×	√
S-系列	221	车身	直流/直流转换器控制单元(SG DDW)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
S-系列	222	驾驶员辅助系统	左侧外后部内置雷达传感器(IRS HLA)	√	√	√	√	×	×	SP1387	×	×
S-系列	222	驾驶员辅助系统	右侧外后部内置雷达传感器(IRS HRA)	√	√	√	√	×	×	SP1386	×	×
S-系列	222	驾驶员辅助系统	控制单元“摄像机护罩”(KAB)	√	√	√	√	×	ACT0310,ACT0311	×	×	×
S-系列	222	驾驶员辅助系统	雷达传感器控制单元(N62/1)(SGR)	√	√	√	√	×	×	SP1167,SP1168,SP1450	×	×
S-系列	222	驾驶员辅助系统	雷达传感器控制单元(SGR)	√	√	√	√	×	ACT0430,ACT0431	SP1167,SP1168,SP1169	×	×
S-系列	222	驾驶员辅助系统	左后外侧短程雷达(LR NBR)	√	√	√	√	×	×	SP1177	×	×
S-系列	222	驾驶员辅助系统	轮胎压力检测系统(RDK)	√	√	√	√	×	ACT0078,ACT0079,ACT0081,	SP1053	×	×
S-系列	222	驾驶员辅助系统	右后外侧短程雷达(RR NBR)	√	√	√	√	×	×	SP1176	×	×
S-系列	222	驾驶员辅助系统	防撞辅助系统(SG AWF)	√	√	√	√	×	×	SP1059	×	×
S-系列	222	驾驶员辅助系统	防撞辅助系统(SG AWF)	√	√	√	√	×	ACT1195	SP1480,SP1481	×	×
S-系列	222	驾驶员辅助系统	多功能摄像机(单眼)(A40/11)(MFK)	√	√	√	√	×	ACT0181,ACT0065	SP1063	×	×
S-系列	222	驾驶员辅助系统	多功能摄像机(单眼)(A40/11)(MFK)	√	√	√	√	×	ACT0181,ACT0065	SP1157	×	×
S-系列	222	驾驶员辅助系统	多功能摄像机(立体)(A40/13)(MFK)	√	√	√	√	×	ACT0181,ACT0065	SP1063	×	×
S-系列	222	驾驶员辅助系统	多功能摄像机(立体)(A40/13)(MFK)	√	√	√	√	×	ACT0181,ACT0065	SP1063	×	×
S-系列	222	驾驶员辅助系统	限距控制系统(DTR)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
S-系列	222	驾驶员辅助系统	限距控制系统(DTR)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
S-系列	222	驾驶员辅助系统	限距控制系统(DTR)	√	√	√	√	×	×	SP1165,SP1166	×	×
S-系列	222	驾驶员辅助系统	驻车定位系统(PTS)	√	√	√	√	×	ACT0432,ACT0306	SP1170	×	×
S-系列	222	驾驶员辅助系统	倒车摄像机(RFK)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
S-系列	222	驾驶员辅助系统	倒车摄像机(RFK)	√	√	√	√	×	×	SP1153	×	×
S-系列	222	驾驶员辅助系统	夜视辅助(N101)(NSA)	√	√	√	√	×	ACT1211,ACT0695	SP1063	×	×
S-系列	222	驾驶员辅助系统	驻车系统(N62)(PARK)	√	√	√	√	×	ACT0306	×	×	×
S-系列	222	驾驶员辅助系统	360°摄像机(CAMERA)	√	√	√	√	×	×	SP1343,SP1209,SP1210,SP	×	×
S-系列	222	座椅与车门	带记忆功能的“前排乘客”电动座椅调节	√	√	√	√	×	ACT0230,ACT0378,ACT0234,	×	×	×
S-系列	222	座椅与车门	带记忆功能的“驾驶员”电动座椅调节(E	√	√	√	√	×	ACT0214,ACT0373,ACT0218,	×	×	×
S-系列	222	座椅与车门	后排乘客区左侧座椅加热器	√	√	√	√	×	×	×	×	×
S-系列	222	座椅与车门	后排乘客区右侧座椅加热器	√	√	√	√	×	×	×	×	×
S-系列	222	信息与通讯	车载智能信息服务控制单元(HERMES)	√	√	√	√	×	×	SP1046	×	×
S-系列	222	信息与通讯	后排乘客区内左侧显示屏(D FOL)	√	√	√	√	×	ACT1243,ACT1244,ACT1245,	SP1493,SP1348	×	×
S-系列	222	信息与通讯	后排乘客区内右侧显示屏(D FOR)	√	√	√	√	×	ACT1243,ACT1244,ACT1245,	SP1493,SP1348	×	×
S-系列	222	信息与通讯	后座区内的移动电话托座(MTAS FO)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
S-系列	222	座椅与车门	左前座椅按摩功能	√	√	√	√	×	ACT0870	×	×	×
S-系列	222	座椅与车门	右前座椅按摩功能	√	√	√	√	×	ACT0870	×	×	×
S-系列	222	座椅与车门	左后座椅按摩功能	√	√	√	√	×	ACT0870	×	×	×
S-系列	222	座椅与车门	右后座椅按摩功能	√	√	√	√	×	ACT0870	×	×	×
S-系列	222	座椅与车门	左后电动座椅调节(ESE RL)	√	√	√	√	×	ACT1228,ACT1229,ACT1230,	×	×	×
S-系列	222	座椅与车门	右后电动座椅调节(ESE RR)	√	√	√	√	×	ACT1234,ACT1235,ACT1236,	×	×	×
S-系列	222	座椅与车门	多仿形座椅气动泵(PPMKS)	√	√	√	√	×	ACT0630,ACT0632	×	×	×
S-系列	222	座椅与车门	多仿形座椅气动泵(PPMKS)	√	√	√	√	×	ACT0630,ACT0815	×	×	×
S-系列	222	座椅与车门	左后多仿形座椅(MKS)	√	√	√	√	×	ACT0389,ACT0814,ACT0390,	×	×	×
S-系列	222	座椅与车门	右后多仿形座椅(MKS)	√	√	√	√	×	ACT0389,ACT0814,ACT0390,	×	×	×
S-系列	222	座椅与车门	左前多仿形座椅(MKS)	√	√	√	√	×	ACT1208,ACT0389,ACT0814,	×	×	×
S-系列	222	座椅与车门	右前多仿形座椅(MKS)	√	√	√	√	×	ACT1208,ACT0389,ACT0814,	×	×	×
S-系列	222	信息与通讯	数字式收音机 谐调器单元(DAB)	√	√	√	√	×	ACT0198,ACT0087,ACT0199,	×	×	×
S-系列	222	座椅与车门	尾门控制系统(HKS)	√	√	√	√	×	ACT1120,ACT1054,ACT0171,	SP1443	×	×

S-系列	222	座椅与车门	尾部控制系统(HKS)	√	√	√	√	×	ACT1120,ACT1121	SP1148	×	×
S-系列	222	信息与通讯	远程信息处理(KOMO)	√	√	√	√	×	ACT0039,ACT0040,ACT0041,	×	×	×
S-系列	222	信息与通讯	远程信息处理(KOMO)	√	√	√	√	×	ACT0043,ACT0058,ACT0059,	×	×	×
S-系列	222	信息与通讯	远程信息处理(KOMO)	√	√	√	√	×	ACT0051,ACT0039,ACT0043,	×	×	×
S-系列	222	信息与通讯	移动电话托座(MTAS)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
S-系列	222	信息与通讯	平视显示器(HUD)	√	√	√	√	×	ACT0210,ACT0212	SP1063	×	×
S-系列	222	座椅与车门	左侧后车门(TSG HL)	√	√	√	×	×	×	×	×	×
S-系列	222	座椅与车门	左侧后车门(TSG HL)	√	√	√	×	×	×	×	×	×
S-系列	222	座椅与车门	左侧后车门(TSG HL)	√	√	√	×	×	×	×	×	×
S-系列	222	座椅与车门	左侧后车门(TSG HL)	√	√	√	√	×	ACT0360,ACT0361,ACT0362,	SP1080,SP1146,SP1147	×	×
S-系列	222	座椅与车门	左侧后车门(TSG HL)	√	√	√	√	×	ACT0360,ACT0361,ACT0362,	SP1080,SP1146,SP1147	×	×
S-系列	222	座椅与车门	左侧后车门(TSG HL)	√	√	√	√	×	ACT0697,ACT0696,ACT1091,	SP1080	×	×
S-系列	222	座椅与车门	右侧前车门(TSG MF)	√	√	√	×	×	×	×	×	×
S-系列	222	座椅与车门	右侧前车门(TSG MF)	√	√	√	√	×	ACT0272,ACT0273,ACT0274,	SP1080	×	×
S-系列	222	座椅与车门	右侧前车门(TSG MF)	√	√	√	√	×	ACT0353,ACT0274,ACT0273,	SP1080,SP1146,SP1147	×	×
S-系列	222	座椅与车门	右侧前车门(TSG MF)	√	√	√	√	×	ACT1192,ACT0274,ACT0273,	SP1080,SP1146,SP1147	×	×
S-系列	222	座椅与车门	右侧后车门(TSG MR)	√	√	√	×	×	×	×	×	×
S-系列	222	座椅与车门	右侧后车门(TSG MR)	√	√	√	×	×	×	×	×	×
S-系列	222	座椅与车门	右侧后车门(TSG MR)	√	√	√	×	×	×	×	×	×
S-系列	222	座椅与车门	右侧后车门(TSG MR)	√	√	√	√	×	ACT0367,ACT0368,ACT0369,	SP1080,SP1146,SP1147	×	×
S-系列	222	座椅与车门	右侧后车门(TSG MR)	√	√	√	√	×	ACT0367,ACT0368,ACT0369,	SP1080,SP1146,SP1147	×	×
S-系列	222	座椅与车门	右侧后车门(TSG MR)	√	√	√	√	×	ACT0701,ACT0700,ACT1093,	SP1080	×	×
S-系列	222	座椅与车门	左侧前车门(TSG VL)	√	√	√	×	×	×	×	×	×
S-系列	222	座椅与车门	左侧前车门(TSG VL)	√	√	√	√	×	ACT0253,ACT0254,ACT0255,	SP1080	×	×
S-系列	222	座椅与车门	左侧前车门(TSG VL)	√	√	√	√	×	ACT0342,ACT0255,ACT0254,	SP1080,SP1146,SP1147	×	×
S-系列	222	座椅与车门	左侧前车门(TSG VL)	√	√	√	√	×	ACT1188,ACT0255,ACT0254,	SP1080,SP1146,SP1147	×	×
S-系列	222	信息与通讯	电视调谐器(TV)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
S-系列	222	信息与通讯	电视调谐器(TV)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
S-系列	222	信息与通讯	电视调谐器(TV)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
S-系列	222	信息与通讯	电视调谐器(TV)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
S-系列	222	信息与通讯	下部操作区(UBF)	√	√	√	×	×	×	×	×	×
S-系列	222	信息与通讯	电话键盘	√	√	√	×	×	×	×	×	×
S-系列	222	信息与通讯	组合仪表(A1)(IC)	√	√	√	√	×	ACT0405,ACT0048,ACT0210,	SP1043,SP1044,SP1045	×	×
S-系列	222	信息与通讯	仪表盘(KI)	√	√	√	√	×	ACT0405,ACT0048,ACT0210,	SP1043,SP1044,SP1045,SP	×	×
S-系列	222	信息与通讯	触摸垫(TPAD)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
S-系列	222	信息与通讯	触摸垫(TPAD)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
S-系列	222	信息与通讯	电话(CTEL)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
S-系列	222	信息与通讯	声音-音响系统	√	√	√	√	×	×	×	×	×
S-系列	222	信息与通讯	声音-音响系统	√	√	√	√	×	×	×	×	×
S-系列	222	信息与通讯	音频/驾驶室管理及数据系统操作单元(Z	√	√	√	√	×	ACT0041,ACT1209	×	×	×
S-系列	222	信息与通讯	音频/驾驶室管理及数据系统操作单元(Z	√	√	√	√	×	ACT0041,ACT1209	×	×	×
S-系列	222	信息与通讯	音频/驾驶室管理及数据系统显示屏(ZA	√	√	√	√	×	ACT0090,ACT1210,ACT0291,	×	×	×
S-系列	222	信息与通讯	音频/驾驶室管理及数据系统显示屏(ZA	√	√	√	√	×	ACT0206,ACT0970,ACT0291,	×	×	×
S-系列	222	信息与通讯	后排座椅娱乐系统'控制单元(AVE H)	√	√	√	√	×	ACT0043,ACT0206,ACT1247,	SP1057,SP1494	×	×
S-系列	222	信息与通讯	后排座椅娱乐系统'控制单元(AVE H)	√	√	√	√	×	ACT0043,ACT1252,ACT1253,	×	×	×
S-系列	222	座椅与车门	副驾驶员座椅'腰部支撑(N32/24)(BFS L	√	√	√	√	×	ACT1212,ACT1213	×	×	×
S-系列	222	座椅与车门	驾驶员座椅'腰部支撑(N32/23)(LSE H	√	√	√	√	×	ACT1212,ACT1213	×	×	×
S-系列	222	座椅与车门	'前排乘客'座椅加热	√	√	√	√	×	×	×	×	×

S-系列	222	座椅与车门	“驾驶员”座椅加热	√	√	√	√	×	×	SP1161,SP1162	×	×
S-系列	222	信息与通讯	AUDIO-音频系统或驾驶室管理及数据	√	√	√	√	×	×	×	×	×
S-系列	222	信息与通讯	AUDIO-音频系统或驾驶室管理及数据	√	√	√	√	×	×	×	×	×
S-系列	222	信息与通讯	AUDIO-音频系统或驾驶室管理及数据	√	√	√	√	×	×	×	×	×
S-系列	222	信息与通讯	AUDIO-音频系统或驾驶室管理及数据	√	√	√	√	×	×	×	×	×
S-系列	222	信息与通讯	AUDIO-音频系统或驾驶室管理及数据	√	√	√	√	×	×	×	×	×
S-系列	222	信息与通讯	AUDIO-音频系统或驾驶室管理及数据	√	√	√	√	×	×	×	×	×
S-系列	222	座椅与车门	S22（驾驶员侧车门座椅调节开关）	√	√	√	×	×	×	×	×	×
S-系列	222	座椅与车门	S23（前排乘客侧车门座椅调节开关）	√	√	√	×	×	×	×	×	×
S-系列	222	座椅与车门	S47/2（驾驶员侧车门开关模块）	√	√	√	×	×	×	×	×	×
S-系列	222	座椅与车门	S47/3（前排乘客侧车门开关模块）	√	√	√	×	×	×	×	×	×
S-系列	222	车身	灭火系统和紧急情况新鲜空气系统(FLA	√	√	√	√	×	ACT1255,ACT1256,ACT1257,	×	×	×
S-系列	222	车身	前部信号采集及促动控制模组(N10/6)(S	√	√	√	√	×	ACT0741,ACT0742,ACT0743,	×	×	×
S-系列	222	车身	前部信号采集及促动控制模组(N10/6)(S	√	√	√	√	×	ACT1097,ACT1098,ACT1099,	×	×	×
S-系列	222	车身	后部信号采集及促动控制模组(N10/8)(S	√	√	√	√	×	ACT0759,ACT0240,ACT0760,	×	×	×
S-系列	222	车身	后部信号采集及促动控制模组(N10/8)(S	√	√	√	√	×	ACT0759,ACT1104,ACT0240,	×	×	×
S-系列	222	车身	“全景滑动天窗”控制模块(PSD)	√	√	√	√	×	ACT0207,ACT1124,ACT1125	SP1072	×	×
S-系列	222	车身	右前照明单元发光二极管(LED)矩阵	√	√	√	√	×	ACT0299,ACT0827,ACT0300,	SP1095,SP1096	×	×
S-系列	222	车身	仪表板按钮组, 驾驶员侧	√	√	√	√	×	×	×	×	×
S-系列	222	车身	后排左侧车内活动传感器(IRSS-FOL)	√	√	√	×	×	ACT1154	×	×	×
S-系列	222	车身	后排右侧车内活动传感器(IRSS-FOR)	√	√	√	×	×	ACT1153	×	×	×
S-系列	222	车身	左前自适应安全带拉紧器(REVGUS VL	√	√	√	√	×	ACT0209	×	×	×
S-系列	222	车身	右前自适应安全带拉紧器(REVGUS VR	√	√	√	√	×	ACT0213	×	×	×
S-系列	222	车身	组合式车内后视镜车费表(STM)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
S-系列	222	底盘	电控车辆稳定行驶系统(N30/4)(ESP)	√	√	√	√	√	ACT0069,ACT0070,ACT0626,	SP1178,SP1179,SP1180,SP	×	×
S-系列	222	底盘	电控车辆稳定行驶系统(N30/4)(ESP)	√	√	√	√	×	ACT0626,ACT0708,ACT0069,	SP1051,SP1336,SP1337,SP	×	×
S-系列	222	空调	驻车加热无线电遥控器(TSTH)	√	√	√	√	×	ACT0203,ACT0429	×	×	×
S-系列	222	车身	仪表板按钮组, 中部	√	√	√	√	×	×	×	×	×
S-系列	222	车身	已激活的安全带锁扣(AGS)	√	√	√	√	×	ACT0816,ACT0817,ACT0818,	×	×	×
S-系列	222	驾驶	“燃油泵”控制单元(FSCU)	√	√	√	√	×	ACT0252,ACT0320	×	×	×
S-系列	222	驾驶	触变式油门踏板模块(HFPM)	√	√	√	√	×	ACT1145,ACT1146	×	×	×
S-系列	222	车身	左前车内活动传感器(IRSS-VL)	√	√	√	×	×	ACT1151	×	×	×
S-系列	222	车身	右前车内活动传感器(IRSS-VR)	√	√	√	×	×	ACT1152	×	×	×
S-系列	222	驾驶	集成式起动机发电机(ISG)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
S-系列	222	驾驶	集成式起动机发电机(ISG)	√	√	√	√	×	×	SP1371	×	×
S-系列	222	车身	魔法天窗控制单元(N53)(MSC)	√	√	√	√	×	ACT0896	×	×	×
S-系列	222	底盘	自适应减震系统(N51/5)(ADS)	√	√	√	√	×	ACT0640,ACT1156,ACT0643,	SP1061,SP1345	×	×
S-系列	222	车身	蓄电池管理系统(BMS)	√	√	√	√	×	ACT0464,ACT0465,ACT0466	SP1201	×	×
S-系列	222	车身	蓄电池管理系统(BMS)	√	√	√	√	×	ACT0789,ACT1157	SP1392,SP1197	×	×
S-系列	222	车身	蓄电池管理系统(BMS)	√	√	√	√	×	ACT1158,ACT0464,ACT0418,	SP1201	×	×
S-系列	222	车身	防眩内部后视镜(DBE)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
S-系列	222	底盘	电动驻车制动器(EFB)	√	√	√	√	×	ACT0285,ACT0286,ACT0287,	SP1081	×	×
S-系列	222	车身	风挡玻璃雨刮器(FSW)	√	√	√	√	×	ACT1147	×	×	×
S-系列	222	车身	方向盘电子装置(LRE)	√	√	√	√	×	ACT0060,ACT0065,ACT0404	SP1152	×	×
S-系列	222	车身	多功能控制单元(MSS)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
S-系列	222	车身	多功能控制单元(MSS)	√	√	√	√	×	ACT0204	×	×	×
S-系列	222	车身	防眩内部后视镜(SAM)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
S-系列	222	驾驶	选择性催化还原(SCR)	√	√	√	√	×	ACT0435,ACT0436,ACT0437,	SP1188,SP1189	×	×

S-系列	222	驾驶	选择性催化还原(SCR)	√	√	√	√	×	ACT0435,ACT0616,ACT0436,	SP1189,SP1328,SP1188,SP	×	×
S-系列	222	车身	蓄电池传感器 (B95)(BSN)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
S-系列	222	车身	蓄电池传感器 (B95)(BSN)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
S-系列	222	驾驶	功率电子装置 (N129/1)(SG EM)	√	√	√	√	×	ACT0462,ACT0463	SP1197,SP1460,SP1461	×	×
S-系列	222	底盘	主动车身控制 (N51/2)(ABC)	√	√	√	√	×	ACT0643,ACT0642,ACT1214,	SP1483,SP1484,SP1061,SP	×	×
S-系列	222	车身	辅助防护装置(气囊)(SRS)	√	√	√	√	√	×	×	×	×
S-系列	222	车身	拖车识别装置(AHE)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
S-系列	222	车身	拖车识别装置(AHE)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
S-系列	222	车身	颈部暖风系统(AIRSCARF)	√	√	√	√	×	ACT1150	×	×	×
S-系列	222	底盘	电动动力转向(ES)	√	√	√	√	×	×	SP1071	×	×
S-系列	222	底盘	电动动力转向(ES)	√	√	√	√	×	×	SP1071,SP1171	×	×
S-系列	222	底盘	电动动力转向(ES)	√	√	√	√	×	×	SP1352,SP1171	×	×
S-系列	222	车身	电子点火开关(EZS)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
S-系列	222	车身	电子点火开关(EZS)	√	√	√	√	×	ACT1085	×	×	×
S-系列	222	车身	锂离子蓄电池(LIB)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
S-系列	222	车身	锂离子蓄电池(LIB)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
S-系列	222	车身	锂离子蓄电池(LIB)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
S-系列	222	车身	锂离子蓄电池(LIB)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
S-系列	222	车身	重量传感系统(N110)(WSS)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
S-系列	222	车身	后排控制单元(REAR)	√	√	√	√	×	ACT1134,ACT1135,ACT0362,	SP1444,SP1445,SP1446	×	×
S-系列	222	驾驶	功率电子装置(SG EM)	√	√	√	√	×	ACT0462,ACT0463	SP1197,SP1198,SP1199,SP	×	×
S-系列	222	驾驶	功率电子装置(SG EM)	√	√	√	√	×	ACT1263	SP1197,SP1329,SP1330	×	×
S-系列	222	车身	电动车发声器(SG SOGE)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
S-系列	222	车身	辅助防护装置(SRS)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
S-系列	222	空调	辅助暖气系统(STH)	√	√	√	√	×	ACT0200,ACT0201,ACT1062,	×	×	×
S-系列	222	空调	辅助暖气系统(STH)	√	√	√	√	×	ACT1061,ACT0202,ACT1155	×	×	×
S-系列	222	车身	防盗警报系统/防拖车保护/车内活动传感	√	√	√	√	×	ACT0075,ACT0477	×	×	×
S-系列	222	车身	左前照明单元LED矩阵(SG LML VL)	√	√	√	√	×	ACT0299,ACT0827,ACT0828,	SP1089,SP1090	×	×
S-系列	222	车身	车库开门器 (A67n2)(GTO)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
S-系列	222	车身	车库开门器 (A67n2)(GTO)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
S-系列	222	车身	转向柱模块 (N80)(MRM)	√	√	√	√	×	ACT0060,ACT0061,ACT0893,	×	×	×
S-系列	222	车身	转向柱模块 (N80)(MRM)	√	√	√	√	×	ACT0060,ACT0061,ACT0893,	×	×	×
S-系列	222	车身	环境照明灯(AML)	√	√	√	√	×	ACT0396,ACT0397,ACT0398,	SP1149	×	×
S-系列	222	车身	车顶控制板(DBE)	√	√	√	√	×	ACT1126,ACT0302,ACT1127,	×	×	×
S-系列	222	车身	车顶控制板(DBE)	√	√	√	√	×	ACT1126,ACT1127,ACT0303,	SP1158	×	×
S-系列	222	车身	无钥匙启动(KG)	√	√	√	√	×	ACT0131,ACT0132	×	×	×
S-系列	222	车身	无钥匙启动(KG)	√	√	√	√	×	ACT0131,ACT0132	×	×	×
S-系列	222	车身	警报喇叭 (H3/1)(AS)	√	√	√	√	×	ACT0309,ACT0477,ACT0478	×	×	×
S-系列	222	底盘	驱动机构(AMG DRVU)	√	√	√	√	×	ACT0409,ACT0410,ACT0411,	SP1154,SP1155,SP1156	×	×
S-系列	222	车身	模拟时钟(AU)	√	√	√	×	×	×	×	×	×
S-系列	222	驾驶	换挡模块(ISM)	√	√	√	√	×	ACT0504,ACT0682,ACT0318	SP1351,SP1352,SP1449	×	×
S-系列	222	车身	充电装置(SG LG)	√	√	√	√	×	ACT0413,ACT0414,ACT0415,	×	×	×
S-系列	222	车身	充电装置(SG LG)	√	√	√	√	×	ACT0413,ACT0414,ACT0415,	×	×	×
S-系列	222	车身	左侧大灯(SG SW L)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
S-系列	222	车身	左侧大灯(SG SW L)	√	√	√	√	×	ACT0292,ACT0293,ACT0297,	SP1447,SP1088,SP1089,SP	×	×
S-系列	222	车身	右侧大灯(SG SW R)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
S-系列	222	车身	右侧大灯(SG SW R)	√	√	√	√	×	ACT0292,ACT0293,ACT0297,	SP1095,SP1096,SP1388	×	×
S-系列	222	驾驶	全轮驱动(VG)	√	√	√	√	×	ACT0433,ACT0434	SP1099,SP1174	×	×
S-系列	222	空调	空调(KLA)	√	√	√	×	×	×	×	×	×



S-系列	222	空调	空调(KLA)	√	√	√	×	×	×	×	×	×
S-系列	222	空调	空调(KLA)	√	√	√	×	×	×	×	×	×
S-系列	222	空调	空调(KLA)	√	√	√	√	×	ACT0780,ACT0428,ACT0183,	SP1066,SP1065,SP1067,SP	×	×
S-系列	222	车身	雨量/光线传感器 (B38/2)(RGLS)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
S-系列	222	车身	雨量/光线传感器 (B38/2)(RGLS)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
S-系列	222	车身	直流/直流变换器(DC/DC)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
S-系列	222	车身	直流/直流变换器(DC/DC)	√	√	√	√	×	×	SP1330	×	×
S-系列	222	车身	左前LED外部照明促动模块(AMLAB-L)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
S-系列	222	车身	左前LED外部照明促动模块(AMLAB-L)	√	√	√	√	×	ACT0299,ACT0300	SP1448	×	×
S-系列	222	车身	右前LED外部照明促动模块(AMLAB-R)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
S-系列	222	车身	右前LED外部照明促动模块(AMLAB-R)	√	√	√	√	×	ACT0299,ACT0300	SP1388	×	×
S-系列	222	驾驶	N127 (传动系统控制单元)	√	√	√	√	×	ACT0028,ACT0441,ACT0442,	SP1190,SP1042,SP1025,SP	×	×
S-系列	222	驾驶	N127 (传动系统控制单元)	√	√	√	√	×	ACT0037,ACT0028,ACT0452,	SP1389	×	×
S-系列	222	车身	N25/6 (后排乘客区座椅加热器控制单元)	√	√	√	√	×	ACT0865,ACT0866,ACT0867,	×	×	×
S-系列	222	驾驶	N3/10-内燃机M178的发动机电子设备M	√	√	√	√	√	ACT0002,ACT0028,ACT0442,	SP1017,SP1109,SP1110,SP	×	×
S-系列	222	驾驶	N3/10-内燃机M256的发动机电子设备M	√	√	√	√	√	ACT0002,ACT0025,ACT0005,	SP1001,SP1004,SP1205,SP	×	×
S-系列	222	驾驶	N3/10-内燃机M260/M264的发动机电子	√	√	√	√	√	ACT0330,ACT0003,ACT0471,	SP1203,SP1117	×	×
S-系列	222	驾驶	N3/10-内燃机M276的发动机电子设备M	√	√	√	√	√	ACT0005,ACT0002,ACT0003,	SP1108,SP1109,SP1017,SP	×	×
S-系列	222	驾驶	N3/10-内燃机M276 涡轮增压器的发动	√	√	√	√	√	ACT0005,ACT0002,ACT0003,	SP1109,SP1110,SP1108,SP	×	×
S-系列	222	驾驶	N3/10-内燃机M279的发动机电子设备M	√	√	√	√	×	ACT0002,ACT0003,ACT0005,	×	×	×
S-系列	222	驾驶	N3/9-内燃机OM642的发动机电子设备C	√	√	√	√	√	ACT0032,ACT0026,ACT0005,	SP1472,SP1000,SP1001,SP	×	×
S-系列	222	驾驶	N3/9-内燃机OM651的发动机电子设备C	√	√	√	√	×	ACT0026,ACT0000,ACT0602,	SP1000,SP1001,SP1003,SP	×	×
S-系列	222	驾驶	N3/9-内燃机OM654的发动机电子设备M	√	√	√	√	√	ACT0001,ACT0005,ACT0006,	SP1001,SP1000,SP1130,SP	×	×
S-系列	222	车身	N38 (车尾转化模块)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
S-系列	222	车身	N5 (扶手加热器控制单元)	√	√	√	√	×	ACT0832,ACT0833,ACT0834,	SP1159,SP1160	×	×
S-系列	222	空调	N61 (风挡玻璃加热器控制单元)	√	√	√	×	×	×	×	×	×
S-系列	222	驾驶	Y3/8n4-全集成化变速箱控制	√	√	√	√	√	ACT0606,ACT0318	SP1306,SP1307,SP1308,SP	×	×
S-系列	222	驾驶	Y3/8n4-9档变速箱控制系统	√	√	√	√	√	ACT0606,ACT0312,ACT0607,	SP1316,SP1321,SP1322,SP	×	×
SLS-系列	197	驾驶员辅助系统	左后外部智能雷达测距传感器 (B29/4)(I	√	√	√	√	×	×	×	×	×
SLS-系列	197	驾驶员辅助系统	右后外部智能雷达测距传感器 (B29/5)(I	√	√	√	√	×	×	×	×	×
SLS-系列	197	驾驶员辅助系统	轮胎压力检测系统(RDK)	√	√	√	√	×	ACT0078,ACT0079,ACT0081,	SP1053,SP1398	×	√
SLS-系列	197	驾驶员辅助系统	驻车定位系统(PTS)	√	√	√	√	×	ACT0957	×	CD0317,CD0367,CD0401,CD0	√
SLS-系列	197	信息与通讯	音频或驾驶室管理及数据系统(AUDIO)	√	√	√	×	×	ACT0082,ACT0083,ACT0084,	SP1399,SP1054,SP1400	CD0317,CD0415,CD0329,CD0	×
SLS-系列	197	信息与通讯	远程信息处理服务通信模块(KOMO)	√	√	√	√	×	ACT0052,ACT0040,ACT0039	×	×	√
SLS-系列	197	信息与通讯	直接选档接口 (N150)(DSI)	√	√	√	√	×	ACT0307	×	×	√
SLS-系列	197	信息与通讯	数字音频广播(DAB)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
SLS-系列	197	信息与通讯	数字音频广播(N87/3)(DAB)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
SLS-系列	197	信息与通讯	高性能媒体 (N125/2)(AMG PM)	√	√	√	√	×	ACT0993	×	×	√
SLS-系列	197	信息与通讯	多媒体接口(MIF)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
SLS-系列	197	信息与通讯	多媒体接口(MIF)	√	√	√	√	×	ACT0043	×	×	×
SLS-系列	197	信息与通讯	卫星收音机(SDAR)	√	√	√	√	×	ACT0221,ACT0222,ACT0133,	×	CD0341CD0342,CD0343,CD0	×
SLS-系列	197	座椅与车门	右侧前车门(TSG MF)	√	√	√	√	×	ACT0272,ACT0273,ACT0274,	SP1080	×	√
SLS-系列	197	座椅与车门	左侧前车门(TSG VL)	√	√	√	√	×	ACT0253,ACT0254,ACT0255,	SP1080	×	√
SLS-系列	197	信息与通讯	组合仪表 (A1)(IC)	√	√	√	√	×	ACT0045,ACT0046,ACT0047,	SP1043,SP1044,SP1045	×	√
SLS-系列	197	信息与通讯	声音-音响系统	√	√	√	√	×	ACT0160,ACT0135,ACT0139,	SP1060	×	×
SLS-系列	197	信息与通讯	声音-音响系统	√	√	√	√	×	ACT0160,ACT0638,ACT0158,	×	×	×
SLS-系列	197	信息与通讯	音频/驾驶室管理及数据系统操作单元 (	√	√	√	√	×	ACT0289	×	×	√
SLS-系列	197	信息与通讯	音频/驾驶室管理及数据系统显示屏(ZA	√	√	√	√	×	ACT0290,ACT0096,ACT0090,	×	×	√

SLS-系列	197	信息与通讯	N123/4 (紧急呼叫系统控制单元)	√	√	√	√	×	ACT0043,ACT0058,ACT0059	×	×	×
SLS-系列	197	信息与通讯	N123/4 (紧急呼叫系统控制单元) - 梅	√	√	√	√	×	×	×	×	×
SLS-系列	197	信息与通讯	N123/4 (紧急呼叫系统控制单元) - 车	√	√	√	√	×	×	×	×	×
SLS-系列	197	信息与通讯	N123/4 (紧急呼叫系统控制单元) - 紧	√	√	√	√	×	×	×	×	×
SLS-系列	197	信息与通讯	N123/4 (紧急呼叫系统控制单元) - 防	√	√	√	√	×	×	×	×	×
SLS-系列	197	座椅与车门	N32/1 (驾驶员座椅控制单元)	√	√	√	√	×	ACT0214,ACT0215,ACT0216,	SP1074,SP1075,SP1381,SP	×	√
SLS-系列	197	座椅与车门	N32/1 (驾驶员座椅控制单元)	√	√	√	√	×	ACT0214,ACT0215,ACT0216,	SP1074,SP1075,SP1381,SP	×	√
SLS-系列	197	座椅与车门	N32/2 (前排乘客座椅控制单元)	√	√	√	√	×	ACT0230,ACT0231,ACT0232,	SP1074,SP1075	×	√
SLS-系列	197	座椅与车门	N32/2 (前排乘客座椅控制单元)	√	√	√	√	×	ACT0230,ACT0231,ACT0232,	SP1074,SP1075	×	√
SLS-系列	197	驾驶	双片离合器传输电子变速箱控制系统(D	√	√	√	√	√	ACT0312,ACT0313,ACT0314,	SP1074,SP1002,SP1103,SP	CD0317,CD0304,CD0305,CD0	√
SLS-系列	197	车身	左后外部智能雷达测距传感器 (B29/4)(I	√	√	√	√	×	×	×	×	√
SLS-系列	197	车身	右后外部智能雷达测距传感器 (B29/5)(I	√	√	√	√	×	×	×	×	√
SLS-系列	197	车身	前部信号采集及促动控制模组(SAMF)	√	√	√	√	×	ACT0905,ACT0906,ACT0907,	×	×	√
SLS-系列	197	车身	后部信号采集及促动控制模组(SAMR)	√	√	√	√	×	ACT0759,ACT0913,ACT0914,	×	×	√
SLS-系列	197	车身	后部蓄电池管理系统 (副) (BMS-H)	√	√	√	√	×	ACT0990,ACT0466,ACT0991	SP1390,SP1391,SP1392,SP	×	√
SLS-系列	197	车身	中部蓄电池管理系统 (主) (BMS-M)	√	√	√	√	×	ACT0464,ACT1033,ACT1034,	SP1411,SP1412,SP1413,SP	×	√
SLS-系列	197	车身	前部蓄电池管理系统 (副) (BMS-V)	√	√	√	√	×	ACT1032,ACT0466,ACT0991	SP1408,SP1409,SP1392,SP	×	√
SLS-系列	197	车身	驾驶位信号获得和激活模块(SAM DRIV	√	√	√	√	×	ACT0905,ACT0906,ACT0907,	×	×	√
SLS-系列	197	车身	驾驶位信号获得和激活模块(SAM DRIV	√	√	√	√	×	ACT0905,ACT0906,ACT0907,	×	×	√
SLS-系列	197	车身	碰撞传感器高电压蓄电池(CSHVB)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
SLS-系列	197	车身	后部信号获得和激活模块(SAMR)	√	√	√	√	×	ACT0759,ACT0913,ACT0914,	×	×	√
SLS-系列	197	车身	后部信号获得和激活模块(SAMR)	√	√	√	√	×	ACT0759,ACT0913,ACT0914,	×	×	√
SLS-系列	197	底盘	电控车辆稳定行驶系统 (N30/4)(ESP)	√	√	√	√	×	×	SP1395,SP1380	×	√
SLS-系列	197	车身	“外部照明灯”开关	√	√	√	√	×	×	×	×	×
SLS-系列	197	底盘	电动液压力转向系(EHPS)	√	√	√	√	×	×	×	×	√
SLS-系列	197	底盘	电控行车稳定系统 (N30/4)(ESP)	√	√	√	√	×	ACT0897,ACT0069,ACT0994	SP1394,SP1172,SP1377,SP	×	√
SLS-系列	197	底盘	自动减震适应系统(ADS)	√	√	√	√	×	ACT0167,ACT0168,ACT0169,	×	×	√
SLS-系列	197	车身	防眩车内外后视镜 (A67)(AISP)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
SLS-系列	197	车身	防眩车内外后视镜 (A67)(AISP)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
SLS-系列	197	底盘	电动驻车制动器 (N128)(EFB)	√	√	√	√	×	ACT0285,ACT0286,ACT0287,	SP1081	×	√
SLS-系列	197	车身	折叠式车顶控制 (N52)(VDS)	√	√	√	√	×	ACT0972,ACT0973,ACT0974,	×	×	√
SLS-系列	197	底盘	电动驻车制动器(EFB)	√	√	√	√	×	ACT1031,ACT0288	SP1407	×	√
SLS-系列	197	车身	风挡玻璃雨刮器(FSW)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
SLS-系列	197	车身	风挡玻璃雨刮器(FSW)	√	√	√	√	×	ACT0956	×	×	×
SLS-系列	197	车身	风挡玻璃雨刮器(FSW)	√	√	√	√	×	ACT0956	×	×	×
SLS-系列	197	驾驶	传动系统 (主) (PTCU-MA)	√	√	√	√	×	ACT1019,ACT1020,ACT1021,	SP1150,SP1404,SP1405,SP	×	√
SLS-系列	197	驾驶	传动系统 (副) (PTCU-SL)	√	√	√	√	×	ACT1030	×	×	√
SLS-系列	197	车身	蓄电池传感器 (B95)(BSN)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
SLS-系列	197	车身	蓄电池传感器 (B95)(BSN)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
SLS-系列	197	车身	辅助防护装置(气囊)(SRS)	√	√	√	√	√	×	×	×	√
SLS-系列	197	车身	电子点火开关(EZS)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
SLS-系列	197	车身	锂离子蓄电池(LIB)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
SLS-系列	197	车身	重量传感系统(N110)(WSS)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
SLS-系列	197	车身	颈部暖风系统(N25/7)(AIRSCARF)	√	√	√	√	×	×	×	×	√
SLS-系列	197	车身	防盗警报系统/防拖车保护/车内活动传	√	√	√	√	×	ACT0959,ACT0960	×	×	×
SLS-系列	197	车身	车库开门器 (A67n2)(GTO)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
SLS-系列	197	车身	车库开门器 (A67n2)(GTO)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
SLS-系列	197	车身	无钥匙启动 (N69/5)(KG)	√	√	√	√	×	ACT0901,ACT0899,ACT0131,	×	×	√

SLS-系列	197	车身	无钥匙启动(KG)	√	√	√	√	×	ACT0899,ACT0132,ACT0131,	×	×	×
SLS-系列	197	车身	转向柱模块(MRM)	√	√	√	√	×	ACT0060,ACT0061,ACT0062,	×	×	√
SLS-系列	197	车身	转向柱模块(MRM)	√	√	√	√	×	ACT0060,ACT0992	×	×	√
SLS-系列	197	车身	上部操作区(OBF)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
SLS-系列	197	车身	警报喇叭 (H3/I)(AS)	√	√	√	×	×	ACT0958	×	×	×
SLS-系列	197	底盘	驱动单元 (N145)(AMG DRVU)	√	√	√	√	×	ACT0066,ACT0067,ACT0068	×	×	√
SLS-系列	197	驾驶	换挡模块(A80)(ISM)	√	√	√	√	×	ACT0681,ACT0504,ACT0682,	SP1351,SP1002,SP1352	×	√
SLS-系列	197	车身	中央网关(CGW)	√	√	√	√	×	×	×	CD0317	√
SLS-系列	197	车身	中央网关(CGW)	√	√	√	√	×	×	SP1376	CD0317	√
SLS-系列	197	驾驶	左后电机(ELM-HL)	√	√	√	√	×	ACT0995,ACT0996,ACT1011,	SP1402	×	√
SLS-系列	197	驾驶	右后电机(ELM-HR)	√	√	√	√	×	ACT0995,ACT0996,ACT1014,	SP1403,SP1397	×	√
SLS-系列	197	驾驶	左前电机(ELM-VL)	√	√	√	√	×	ACT0995,ACT0996,ACT0997,	SP1396,SP1397	×	√
SLS-系列	197	驾驶	右前电机(ELM-VR)	√	√	√	√	×	ACT0995,ACT0996,ACT1007,	SP1401	×	√
SLS-系列	197	车身	充电装置(SG LG)	√	√	√	√	×	ACT1017,ACT1018	×	CD0342,CD0421,CD0422,CD0	√
SLS-系列	197	车身	中央网关(ZGW)	√	√	√	√	×	×	SP1376	CD0317	√
SLS-系列	197	驾驶	燃油泵(FSCU)	√	√	√	√	×	ACT0320	×	×	√
SLS-系列	197	空调	空调(KLA)	√	√	√	√	×	ACT0182,ACT0003,ACT0902,	SP1065,SP1066,SP1067	×	√
SLS-系列	197	车身	直流/直流转换器 (N83/I)(DDW)	√	√	√	√	×	×	×	×	√
SLS-系列	197	车身	B38/2 - 雨水/光线传感器(RGLS)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
SLS-系列	197	驾驶	N3/10-内燃机M156的发动机电子设备M	√	√	√	√	√	ACT0002,ACT0003,ACT0983,	SP1001,SP1002,SP1117,SP	CD0317,CD0304,CD0305,CD0	√
290 AMG-系	290	驾驶员辅助系统	左侧外后部内置雷达传感器(IRS HLA)	√	√	√	√	×	×	SP1387	×	×
290 AMG-系	290	驾驶员辅助系统	右侧外后部内置雷达传感器(IRS HRA)	√	√	√	√	×	×	SP1386	×	×
290 AMG-系	290	驾驶员辅助系统	雷达传感器控制单元(SGR)	√	√	√	√	×	ACT0430,ACT0431	SP1167,SP1168,SP1169	×	×
290 AMG-系	290	驾驶员辅助系统	左前外侧短程雷达(LF NBR)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
290 AMG-系	290	驾驶员辅助系统	左后外侧短程雷达(LR NBR)	√	√	√	√	×	×	SP1177	×	×
290 AMG-系	290	驾驶员辅助系统	轮胎压力检测系统(RDK)	√	√	√	√	×	ACT0078,ACT0079,ACT0081,	SP1053	×	×
290 AMG-系	290	驾驶员辅助系统	右前外侧短程雷达(RF NBR)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
290 AMG-系	290	驾驶员辅助系统	右后外侧短程雷达(RR NBR)	√	√	√	√	×	×	SP1176	×	×
290 AMG-系	290	驾驶员辅助系统	防撞辅助系统(SG AWF)	√	√	√	√	×	ACT1195	SP1480,SP1481	×	×
290 AMG-系	290	驾驶员辅助系统	多功能摄像机(单眼) (A40/11)(MFK)	√	√	√	√	×	ACT0181,ACT0065	SP1157	×	×
290 AMG-系	290	驾驶员辅助系统	多功能摄像机(立体) (A40/13)(MFK)	√	√	√	√	×	ACT0181,ACT0065	SP1063	×	×
290 AMG-系	290	驾驶员辅助系统	限距控制系统(DTR)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
290 AMG-系	290	驾驶员辅助系统	限距控制系统(DTR)	√	√	√	√	×	×	SP1165,SP1166	×	×
290 AMG-系	290	驾驶员辅助系统	驻车定位系统(PTS)	√	√	√	√	×	ACT0432,ACT0306	SP1170	×	×
290 AMG-系	290	驾驶员辅助系统	倒车摄像机(RFK)	√	√	√	√	×	ACT1194	SP1479	×	×
290 AMG-系	290	座椅与车门	带记忆功能的“前排乘客”电动座椅调节	√	√	√	√	×	ACT0230,ACT0378,ACT0234,	×	×	×
290 AMG-系	290	座椅与车门	带记忆功能的“驾驶员”电动座椅调节(E	√	√	√	√	×	ACT0214,ACT0373,ACT0218,	×	×	×
290 AMG-系	290	信息与通讯	车载智能信息服务控制单元(HERMES)	√	√	√	√	×	×	SP1046	×	×
290 AMG-系	290	信息与通讯	后座区内的移动电话托座(MTAS FO)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
290 AMG-系	290	座椅与车门	左前座椅面按摩功能 (MFSF-VL)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
290 AMG-系	290	座椅与车门	右前座椅面按摩功能 (MFSF-VR)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
290 AMG-系	290	座椅与车门	左前座椅按摩功能	√	√	√	√	×	ACT0870	×	×	×
290 AMG-系	290	座椅与车门	右前座椅按摩功能	√	√	√	√	×	ACT0870	×	×	×
290 AMG-系	290	座椅与车门	多仿形座椅气动泵(PPMKS)	√	√	√	√	×	ACT0630,ACT0815	×	×	×
290 AMG-系	290	信息与通讯	后座区中的触摸屏(TSC H)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
290 AMG-系	290	座椅与车门	左前多仿形座椅(MKS)	√	√	√	√	×	ACT0389,ACT0390,ACT0391,	×	×	×
290 AMG-系	290	座椅与车门	右前多仿形座椅(MKS)	√	√	√	√	×	ACT0389,ACT0390,ACT0391,	×	×	×
290 AMG-系	290	座椅与车门	左前多仿形座椅(MKS)	√	√	√	√	×	ACT0389,ACT0390,ACT0393,	×	×	×

290 AMG-系	290	座椅与车门	右前多仿形座椅(MKS)	√	√	√	√	×	ACT0389,ACT0390,ACT0393,	×	×	×
290 AMG-系	290	座椅与车门	尾门控制系统(HKS)	√	√	√	√	×	ACT0172,ACT1310	SP1148	×	×
290 AMG-系	290	信息与通讯	移动电话托座(MTAS)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
290 AMG-系	290	信息与通讯	移动电话托座(MTAS)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
290 AMG-系	290	信息与通讯	下部控制板(UBF)-L	√	√	√	√	×	×	×	×	×
290 AMG-系	290	信息与通讯	下部控制板(UBF)-R	√	√	√	√	×	×	×	×	×
290 AMG-系	290	信息与通讯	车顶控制板(DBE)	√	√	√	×	×	×	×	×	×
290 AMG-系	290	信息与通讯	平视显示器(HUD)	√	√	√	√	×	ACT0210,ACT0212	SP1063	×	×
290 AMG-系	290	信息与通讯	发动机声音(SG MSND)	√	√	√	√	×	ACT0043,ACT0044,ACT0130	×	×	×
290 AMG-系	290	座椅与车门	左侧后车门(TSG HL)	√	√	√	×	×	×	×	×	×
290 AMG-系	290	座椅与车门	左侧后车门(TSG HL)	√	√	√	√	×	ACT0360,ACT0361,ACT0362,	SP1080,SP1146,SP1147	×	×
290 AMG-系	290	座椅与车门	右侧前车门(TSG MF)	√	√	√	√	×	ACT0353,ACT0274,ACT0273,	SP1080,SP1146,SP1147	×	×
290 AMG-系	290	座椅与车门	右侧后车门(TSG MR)	√	√	√	×	×	×	×	×	×
290 AMG-系	290	座椅与车门	右侧后车门(TSG MR)	√	√	√	√	×	ACT0367,ACT0368,ACT0369,	SP1080,SP1146,SP1147	×	×
290 AMG-系	290	座椅与车门	左侧前车门(TSG VL)	√	√	√	√	×	ACT0342,ACT0255,ACT0254,	SP1080,SP1146,SP1147	×	×
290 AMG-系	290	信息与通讯	电视调谐器(TV)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
290 AMG-系	290	信息与通讯	组合仪表(A1)(IC)	√	√	√	√	×	ACT0405,ACT0048,ACT0210,	SP1043,SP1044,SP1045	×	×
290 AMG-系	290	信息与通讯	仪表盘(KI)	√	√	√	√	×	ACT0039,ACT0405,ACT0048,	SP1043,SP1044,SP1045	×	×
290 AMG-系	290	信息与通讯	触摸垫(TPAD)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
290 AMG-系	290	信息与通讯	电话(CTEL)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
290 AMG-系	290	信息与通讯	声音-音响系统	√	√	√	√	×	×	×	×	×
290 AMG-系	290	信息与通讯	声音-音响系统	√	√	√	√	×	×	×	×	×
290 AMG-系	290	信息与通讯	音频/驾驶室管理及数据系统操作单元(Z	√	√	√	√	×	ACT0289,ACT0041	SP1203	×	×
290 AMG-系	290	信息与通讯	音频/驾驶室管理及数据系统显示屏(ZA	√	√	√	√	×	ACT0206,ACT0970,ACT0291,	×	×	×
290 AMG-系	290	信息与通讯	音频/驾驶室管理及数据系统显示屏(ZA	√	√	√	√	×	ACT0291,ACT0206,ACT0039	×	×	×
290 AMG-系	290	座椅与车门	前排乘客'电动座椅调节(ESA)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
290 AMG-系	290	座椅与车门	前排乘客'电动座椅调节(ESA)	√	√	√	√	×	ACT0230,ACT0378,ACT0234,	SP1075	×	×
290 AMG-系	290	座椅与车门	驾驶员'电动座椅调节(ESV)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
290 AMG-系	290	座椅与车门	驾驶员'电动座椅调节(ESV)	√	√	√	√	×	ACT0214,ACT0373,ACT0218,	SP1075	×	×
290 AMG-系	290	座椅与车门	'前排乘客'座椅加热	√	√	√	√	×	×	×	×	×
290 AMG-系	290	座椅与车门	'驾驶员'座椅加热	√	√	√	√	×	×	SP1161,SP1162	×	×
290 AMG-系	290	信息与通讯	AUDIO-音频系统或驾驶室管理及数据系	√	√	√	√	×	×	×	×	×
290 AMG-系	290	信息与通讯	AUDIO-音频系统或驾驶室管理及数据系	√	√	√	√	×	×	×	×	×
290 AMG-系	290	座椅与车门	S22 (驾驶员侧车门座椅调节开关)	√	√	√	×	×	×	×	×	×
290 AMG-系	290	座椅与车门	S23 (前排乘客侧车门座椅调节开关)	√	√	√	×	×	×	×	×	×
290 AMG-系	290	座椅与车门	S47/2 (驾驶员侧车门开关模块)	√	√	√	×	×	×	×	×	×
290 AMG-系	290	座椅与车门	S47/3 (前排乘客侧车门开关模块)	√	√	√	×	×	×	×	×	×
290 AMG-系	290	座椅与车门	S51/1 (驾驶员侧车门座椅加热器开关)	√	√	√	×	×	×	×	×	×
290 AMG-系	290	座椅与车门	S51/2 (前排乘客侧车门座椅加热器开关)	√	√	√	×	×	×	×	×	×
290 AMG-系	290	座椅与车门	S51/3 (左后座椅加热器开关)	√	√	√	×	×	×	×	×	×
290 AMG-系	290	座椅与车门	S51/4 (右后座椅加热器开关)	√	√	√	×	×	×	×	×	×
290 AMG-系	290	车身	前部信号采集及促动控制模组(N10/6)(S	√	√	√	√	×	ACT0741,ACT0742,ACT0743,	×	×	×
290 AMG-系	290	车身	后部信号采集及促动控制模组(N10/8)(S	√	√	√	√	×	ACT0759,ACT0240,ACT0760,	×	×	×
290 AMG-系	290	车身	右前照明单元发光二极管(LED)矩阵	√	√	√	√	×	ACT0299,ACT0827,ACT0300,	SP1095,SP1096	×	×
290 AMG-系	290	车身	仪表板按钮组, 驾驶员侧	√	√	√	√	×	×	×	×	×
290 AMG-系	290	车身	左前自适应安全带拉紧器(REVGUS VL	√	√	√	√	×	×	×	×	×
290 AMG-系	290	车身	右前自适应安全带拉紧器(REVGUS VR	√	√	√	√	×	×	×	×	×
290 AMG-系	290	底盘	电控车辆稳定行驶系统(N30/4)(ESP)	√	√	√	√	√	ACT0069,ACT0070,ACT0285,	SP1178,SP1180,SP1182,SP	×	×



290 AMG-系	290	空调	驻车加热无线电遥控器(TSTH)	√	√	√	√	×	ACT0203,ACT0429	×	×	×
290 AMG-系	290	驾驶	“燃油泵”控制单元(FSCU)	√	√	√	√	×	ACT0252,ACT0320	×	×	×
290 AMG-系	290	驾驶	触觉式油门踏板模块(HFPM)	√	√	√	√	×	ACT1145,ACT1146	×	×	×
290 AMG-系	290	驾驶	集成式起动机发电机(ISG)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
290 AMG-系	290	驾驶	集成式起动机发电机(ISG)	√	√	√	√	×	×	SP1371	×	×
290 AMG-系	290	驾驶	集成式起动机发电机(ISG)	√	√	√	√	×	ACT0462,ACT0463	×	×	×
290 AMG-系	290	驾驶	保护式变速箱支座	√	√	√	√	×	×	×	×	×
290 AMG-系	290	底盘	自动减震适应系统(ADS)	√	√	√	√	×	ACT0643,ACT0976,ACT0977,	SP1061,SP1345	×	×
290 AMG-系	290	车身	主动式发动机支承(AMLA)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
290 AMG-系	290	底盘	左侧后轴转向系统(HAL)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
290 AMG-系	290	底盘	右侧后轴转向系统(HAL)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
290 AMG-系	290	车身	蓄电池管理系统(BMS)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
290 AMG-系	290	车身	防眩内部后视镜(DBE)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
290 AMG-系	290	车身	风挡玻璃雨刮器(FSW)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
290 AMG-系	290	车身	风挡玻璃雨刮器(FSW)	√	√	√	√	×	ACT1147	×	×	×
290 AMG-系	290	车身	方向盘电子装置(LRE)	√	√	√	√	×	ACT0060,ACT0065,ACT0404	SP1152	×	×
290 AMG-系	290	车身	多功能控制单元(MSS)	√	√	√	√	×	ACT0204	×	×	×
290 AMG-系	290	车身	蓄电池传感器 (B95)(BSN)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
290 AMG-系	290	空调	功率电子装置 (N129/1)(SG EM)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
290 AMG-系	290	底盘	空气悬挂系统(增强版)(AIRMATIC)	√	√	√	√	×	ACT1198,ACT1199,ACT1200,	×	×	×
290 AMG-系	290	车身	辅助防护装置(气囊)(SRS)	√	√	√	√	√	×	×	×	×
290 AMG-系	290	车身	拖车识别装置(AHE)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
290 AMG-系	290	底盘	电动动力转向(ES)	√	√	√	√	×	×	SP1071,SP1171	×	×
290 AMG-系	290	车身	电子点火开关(EZS)	√	√	√	√	×	ACT1085	×	×	×
290 AMG-系	290	车身	锂离子蓄电池(LIB)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
290 AMG-系	290	车身	锂离子蓄电池(LIB)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
290 AMG-系	290	车身	锂离子蓄电池(LIB)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
290 AMG-系	290	车身	重量传感系统(N110)(WSS)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
290 AMG-系	290	车身	全景滑动天窗(PSD)	√	√	√	√	×	ACT1123,ACT0208	SP1072	×	×
290 AMG-系	290	空调	辅助暖气系统(STH)	√	√	√	√	×	ACT0201,ACT1061,ACT0202,	×	×	×
290 AMG-系	290	车身	左前照明单元LED矩阵(SG LML VL)	√	√	√	√	×	ACT0299,ACT0827,ACT0828,	SP1089,SP1090	×	×
290 AMG-系	290	车身	车库开门器 (A67n2)(GTO)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
290 AMG-系	290	车身	转向柱模块 (N80)(MRM)	√	√	√	√	×	ACT0060,ACT0061,ACT0893,	×	×	×
290 AMG-系	290	车身	环境照明灯(AML)	√	√	√	√	×	ACT0396,ACT0397,ACT0398,	SP1149	×	×
290 AMG-系	290	车身	车顶控制板(DBE)	√	√	√	√	×	ACT1126,ACT1127,ACT0303,	SP1158	×	×
290 AMG-系	290	驾驶	电动差速锁(EAGGS)	√	√	√	√	×	ACT0826	SP1156	×	×
290 AMG-系	290	车身	手势传感器(GES)	√	√	√	√	×	ACT0043	×	×	×
290 AMG-系	290	车身	无钥匙启动(KG)	√	√	√	√	×	ACT0131,ACT0132	×	×	×
290 AMG-系	290	车身	警报喇叭 (H3/1)(AS)	√	√	√	√	×	ACT0309,ACT0477,ACT0478	×	×	×
290 AMG-系	290	底盘	驱动机构(AMG DRVU)	√	√	√	√	×	ACT0409,ACT0410,ACT0411,	SP1154,SP1155,SP1156	×	×
290 AMG-系	290	驾驶	换挡模块(ISM)	√	√	√	√	×	ACT0307	SP1509	×	×
290 AMG-系	290	车身	充电装置(SG LG)	√	√	√	√	×	ACT0413,ACT0414,ACT0415,	×	×	×
290 AMG-系	290	车身	左侧大灯(SG SW L)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
290 AMG-系	290	车身	右侧大灯(SG SW R)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
290 AMG-系	290	驾驶	全轮驱动(VG)	√	√	√	√	×	ACT0433,ACT0434	SP1099,SP1174	×	×
290 AMG-系	290	底盘	尾翼	√	√	√	√	×	×	×	×	×
290 AMG-系	290	空调	空调(KLA)	√	√	√	×	×	×	×	×	×
290 AMG-系	290	空调	空调(KLA)	√	√	√	×	×	×	×	×	×

290 AMG-系	290	空调	空调(KLA)	√	√	√	×	×	×	×	×	×
290 AMG-系	290	空调	空调(KLA)	√	√	√	√	×	ACT0780,ACT0428,ACT0183,	SP1066,SP1065,SP1067,SP	×	×
290 AMG-系	290	车身	雨量/光线传感器 (B38/2)(RGLS)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
290 AMG-系	290	车身	直流/直流变换器(DC/DC)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
290 AMG-系	290	车身	直流/直流变换器(DC/DC)	√	√	√	×	×	ACT0680	×	×	×
290 AMG-系	290	车身	'前排乘客"座椅加热	√	√	√	√	×	ACT0420,ACT0421,ACT0422,	SP1159,SP1160	×	×
290 AMG-系	290	车身	'驾驶员"座椅加热	√	√	√	√	×	ACT0420,ACT0421,ACT0422,	SP1161,SP1162	×	×
290 AMG-系	290	驾驶	N127 (传动系统控制单元)	√	√	√	×	×	×	×	×	×
290 AMG-系	290	驾驶	N127 (传动系统控制单元)	√	√	√	√	×	ACT0028,ACT0441,ACT0442,	SP1190,SP1042,SP1025,SP	×	×
290 AMG-系	290	驾驶	N15/15n4 (全集成化变速箱控制的控制	√	√	√	√	×	×	×	×	×
290 AMG-系	290	车身	N25/6 (后排乘客区座椅加热器控制单元	√	√	√	√	×	ACT0865,ACT0866,ACT0867,	×	×	×
290 AMG-系	290	驾驶	N3/10-内燃机M178的发动机电子设备M	√	√	√	√	√	ACT0002,ACT0028,ACT0442,	SP1017,SP1109,SP1110,SP	×	×
290 AMG-系	290	驾驶	N3/10-内燃机M256的发动机电子设备M	√	√	√	√	√	ACT0002,ACT0025,ACT0005,	SP1001,SP1004,SP1205,SP	×	×
290 AMG-系	290	车身	N38 (车尾转化模块)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
290 AMG-系	290	车身	N5 (扶手加热器控制单元)	√	√	√	√	×	ACT0832,ACT0833,ACT0834,	SP1159,SP1160	×	×
290 AMG-系	290	空调	N61 (风挡玻璃加热器控制单元)	√	√	√	×	×	×	×	×	×
290 AMG-系	290	驾驶	Y3/8n4-9档变速箱控制系统	√	√	√	√	√	ACT0606,ACT0312,ACT0607,	SP1316,SP1321,SP1322,SP	×	×

# 设码 (coding)

编号	功能名称	系统名称
CD0001	NECK-PRO头枕	AB-安全气囊
CD0002	‘副驾驶员’座垫类型	AB-安全气囊
CD0003	安全带紧急紧急拉紧器	AB-安全气囊
CD0004	安全带紧急紧急拉紧器(前部)	AB-安全气囊
CD0005	安全带锁开关(前部)	AB-安全气囊
CD0006	安全带锁扣	AB-安全气囊
CD0007	安全带锁拉紧器	AB-安全气囊
CD0008	侧面安全气囊	AB-安全气囊
CD0009	侧面安全气囊[副驾驶员]	AB-安全气囊
CD0010	侧面安全气囊关闭装置[美国]	AB-安全气囊
CD0011	车窗安全气囊	AB-安全气囊
CD0012	车辆配置	AB-安全气囊
CD0013	车型	AB-安全气囊
CD0014	处理点火系统	AB-安全气囊
CD0015	读取设码，必要时更改.	AB-安全气囊
CD0016	儿童座椅自动识别(AKSE)/座椅占用识别传感器	AB-安全气囊
CD0017	方向盘规格	AB-安全气囊
CD0018	副驾驶员安全带警告	AB-安全气囊
CD0019	副驾驶员安全气囊	AB-安全气囊
CD0020	高温保险丝	AB-安全气囊
CD0021	后部安全带	AB-安全气囊
CD0022	设置	AB-安全气囊
CD0023	特殊保护	AB-安全气囊
CD0024	膝部安全气囊	AB-安全气囊
CD0025	座椅安装件	AB-安全气囊
CD0026	MOST组件的标准配置	AGW-音频网关 (MOST网络管理、诊断网关、收音机调谐器)
CD0027	安装状态	AGW-音频网关 (MOST网络管理、诊断网关、收音机调谐器)
CD0028	附加设置	AGW-音频网关 (MOST网络管理、诊断网关、收音机调谐器)
CD0029	收音机参数	AGW-音频网关 (MOST网络管理、诊断网关、收音机调谐器)
CD0030	不同的设码	AHE-拖车识别装置
CD0031	读取设码，必要时更改.	AHE-拖车识别装置
CD0032	保养范围顺序	ASSYST PLUS-主动保养系统PLUS

CD0033	当前制动摩擦片厚度	ASSYST PLUS-主动保养系统PLUS
CD0034	内部的ASSYST-PLUS（主动保养提示系统）数据	ASSYST PLUS-主动保养系统PLUS
CD0035	制动数据	ASSYST PLUS-主动保养系统PLUS
CD0036	SCN（软件校准号）（软件校准号）	CDI 3-共轨柴油喷射3
CD0037	读取设码，必要时更改.	CDI 3-共轨柴油喷射3
CD0038	根据工厂说明进行配置设码	CDI 3-共轨柴油喷射3
CD0039	设码	CDI 3-共轨柴油喷射3
CD0040	菜单设置	COMAND-操作、显示和控制单元
CD0041	菜单设置()	COMAND-操作、显示和控制单元
CD0042	出厂设置	COMAND-操作、显示和控制单元
CD0043	语言设置	COMAND-操作、显示和控制单元
CD0044	AUX输入端	COMAND-操作、显示和控制单元或音频
CD0045	导航系统数据	COMAND-操作、显示和控制单元或音频
CD0046	语言设置	COMAND-操作、显示和控制单元或音频
CD0047	Presafe	DBE-车顶操作单元
CD0048	参数设置和挡风玻璃调校	DBE-车顶操作单元
CD0049	车内照明灯-激活	DBE-车顶操作单元
CD0050	读取设码，必要时更改.	DBE-车顶操作单元
CD0051	读取设码，必要时更改.(滑动/倾斜式天窗)	DBE-车顶操作单元
CD0052	读取设码，必要时更改.(全景滑动天窗)	DBE-车顶操作单元
CD0053	防夹保护	DBE-车顶操作单元
CD0054	光线传感器	DBE-车顶操作单元
CD0055	滑动/倾斜式天窗	DBE-车顶操作单元
CD0056	滑动/倾斜式天窗的记忆功能	DBE-车顶操作单元
CD0057	全景滑动天窗	DBE-车顶操作单元
CD0058	设码滑动/倾斜式天窗‘自动操作’功能	DBE-车顶操作单元
CD0059	通过提升关闭功能	DBE-车顶操作单元
CD0060	下雨时关闭滑动/倾斜式天窗	DBE-车顶操作单元
CD0061	遮阳卷帘	DBE-车顶操作单元
CD0062	自动车内后视镜防眩	DBE-车顶操作单元
CD0063	EDW（防盗警报系统）基本功能	EDW-防盗警报系统
CD0064	EDW（防盗警报系统）警报信号报警器	EDW-防盗警报系统
CD0065	读取设码，必要时更改.	EFB-电动驻车制动器
CD0066	Distronic车距控制系统	ESP-电控行车稳定系统
CD0067	ESP-拖车稳定装置	ESP-电控行车稳定系统



CD0068	车速感应转向系统	ESP-电控行车稳定系统
CD0069	不同的设码	ESV H-后部电动座椅调节装置
CD0070	读取设码, 必要时更改.	ESV H-后部电动座椅调节装置
CD0071	不同的设码	ESV VL-左前电动座椅调节
CD0072	不同的设码	ESV VR-右前电动座椅调节
CD0073	读取设码, 必要时更改.	ESV-副驾驶侧电动座椅调节
CD0074	读取设码, 必要时更改.	ESV-驾驶员侧电动座椅调节装置 (带记忆功能)
CD0075	读取设码, 必要时更改.	EWM-电子选档杆模块
CD0076	AIRmatic空气悬挂系统/ABC (主动车身控制)	EZS-电子点火开关
CD0077	COMAND操作、显示和控制单元或音频	EZS-电子点火开关
CD0078	Distronic车距控制系统	EZS-电子点火开关
CD0079	EDW (防盗警报系统) 车内活动传感器	EZS-电子点火开关
CD0080	EDW (防盗警报系统) 防拖车装置	EZS-电子点火开关
CD0081	EDW车内活动传感器/防拖车装置	EZS-电子点火开关
CD0082	Parktronic驻车定位系统	EZS-电子点火开关
CD0083	变速箱	EZS-电子点火开关
CD0084	标准状态 CAN总线	EZS-电子点火开关
CD0085	车型系列和发动机款式	EZS-电子点火开关
CD0086	大灯清洗装置	EZS-电子点火开关
CD0087	大灯照明距离调节	EZS-电子点火开关
CD0088	挡风玻璃加热	EZS-电子点火开关
CD0089	电动关闭功能	EZS-电子点火开关
CD0090	电话	EZS-电子点火开关
CD0091	电子通信服务'车门遥控解锁装置'(TELE AID (远程信息处理系	EZS-电子点火开关
CD0092	多功能方向盘	EZS-电子点火开关
CD0093	发动机冷却	EZS-电子点火开关
CD0094	国家规格	EZS-电子点火开关
CD0095	后部车窗升降器自动上升	EZS-电子点火开关
CD0096	后窗玻璃卷帘	EZS-电子点火开关
CD0097	后视镜自动防眩功能	EZS-电子点火开关
CD0098	后座空调	EZS-电子点火开关
CD0099	空调	EZS-电子点火开关
CD0100	轮胎充气压力监控	EZS-电子点火开关
CD0101	默认设置: 空调	EZS-电子点火开关
CD0102	前部车窗升降器自动上升	EZS-电子点火开关

CD0103	清洗系统	EZS-电子点火开关
CD0104	燃料电池驱动或电驱动	EZS-电子点火开关
CD0105	手动空气内循环切换	EZS-电子点火开关
CD0106	舒适/便捷系统	EZS-电子点火开关
CD0107	所有的设码	EZS-电子点火开关
CD0108	特种多功能控制模块 (MSS)	EZS-电子点火开关
CD0109	通过发射器钥匙打开或关闭时的转向信号灯反馈信息	EZS-电子点火开关
CD0110	拖车	EZS-电子点火开关
CD0111	拖车识别装置	EZS-电子点火开关
CD0112	拖车识别装置/拖车照明	EZS-电子点火开关
CD0113	拖车照明	EZS-电子点火开关
CD0114	无线电通信	EZS-电子点火开关
CD0115	无钥匙起动	EZS-电子点火开关
CD0116	行车道识别装置	EZS-电子点火开关
CD0117	行车灯	EZS-电子点火开关
CD0118	行车灯自动切换	EZS-电子点火开关
CD0119	阳光传感器	EZS-电子点火开关
CD0120	音响系统	EZS-电子点火开关
CD0121	雨刮器	EZS-电子点火开关
CD0122	雨刮系统	EZS-电子点火开关
CD0123	语音操纵系统	EZS-电子点火开关
CD0124	再联锁/自动上锁的速度阈值	EZS-电子点火开关
CD0125	中央网关 (ZGW) 功能	EZS-电子点火开关
CD0126	驻车加热或Telestart	EZS-电子点火开关
CD0127	专用汽车	EZS-电子点火开关
CD0128	自动上锁的速度信号阈值	EZS-电子点火开关
CD0129	座椅调节	EZS-电子点火开关
CD0130	读取设码.	FSCU-燃油泵
CD0131	读取设码, 必要时更改.	FSCU-燃油泵 AMG
CD0132	读取设码, 必要时更改.	HDS-行李箱盖控制器
CD0133	本设定只能在用户要求下更改.	KLA-空调
CD0134	所有的设码	KLA-空调
CD0135	特殊设置	KLA-空调
CD0136	修理厂设码	KLA-空调
CD0137	读取设码, 必要时更改.	KG-无钥匙起动

CD0138	读取设码, 必要时更改.	KG-无钥匙启动
CD0139	当前的菜单设置	KI-组合仪表
CD0140	客户专用的设置	KI-组合仪表
CD0141	旅程计算机设置	KI-组合仪表
CD0142	钥匙1的配置	KI-组合仪表
CD0143	钥匙2的配置	KI-组合仪表
CD0144	钥匙3的配置	KI-组合仪表
CD0145	RDK (轮胎充气压力监控)	KIW-带保养周期显示的组合仪表
CD0146	出厂设置	KIW-带保养周期显示的组合仪表
CD0147	特殊装备	KIW-带保养周期显示的组合仪表
CD0148	显示器设码	KIW-带保养周期显示的组合仪表
CD0149	钥匙1的配置	KIW-带保养周期显示的组合仪表
CD0150	钥匙2的配置	KIW-带保养周期显示的组合仪表
CD0151	钥匙3的配置	KIW-带保养周期显示的组合仪表
CD0152	组合仪表专用设码	KIW-带保养周期显示的组合仪表
CD0153	本设定只能在用户要求下更改.	KLA-空调
CD0154	读取设码, 必要时更改.	KLA-空调
CD0155	所有编码设置	KLA-空调
CD0156	所有的设码	KLA-空调
CD0157	特殊设置	KLA-空调
CD0158	修理厂设码	KLA-空调
CD0159	修理厂设码1	KLA-空调
CD0160	修理厂设码2	KLA-空调
CD0161	读取设码, 必要时更改.	LWR-自动大灯照明距离调节和大灯控制
CD0162	读取设码, 必要时更改.	ME 2.0-发动机电控系统2.0
CD0163	专用汽车 特种防护车 (B4): 读取设码, 必要时更改.	ME 2.0-发动机电控系统2.0
CD0164	专用汽车 特种防护车 (B6/B7): 读取设码, 必要时更改.	ME 2.0-发动机电控系统2.0
CD0165	CVN(校准确认号码)	ME 2.8-发动机电控系统2.8
CD0166	SCN (软件校准号) (软件校准号)	ME 2.8-发动机电控系统2.8
CD0167	读取设码.	ME 2.8-发动机电控系统2.8
CD0168	读取设码, 必要时更改.	ME 2.8-发动机电控系统2.8
CD0169	设码	ME 2.8-发动机电控系统2.8
CD0170	专用汽车 特种防护车: 读取设码, 必要时更改.	ME 2.8-发动机电控系统2.8
CD0171	设码	ME 9.7-发动机电控系统9.7
CD0172	设码	ME SF 17.7-发动机电子设备17.7

CD0173	CVN(校准确认号码)	ME SFI CNG-压缩天然气发动机
CD0174	SCN (软件校准号) (软件校准号)	ME SFI CNG-压缩天然气发动机
CD0175	根据工厂说明进行配置设码	ME SFI CNG-压缩天然气发动机
CD0176	设码	ME SFI CNG-压缩天然气发动机
CD0177	CVN(校准确认号码)	ME SFI-汽油发动机控制单元
CD0178	SCN (软件校准号) (软件校准号)	ME SFI-汽油发动机控制单元
CD0179	根据工厂说明设码	ME SFI-汽油发动机控制单元
CD0180	设码	ME SFI-汽油发动机控制单元
CD0181	读取设码.	ME-发动机电控系统
CD0182	读取设码, 必要时更改.	ME-发动机电控系统
CD0183	设码	ME-发动机电控系统
CD0184	CVN(校准确认号码)	MED 17.7-发动机电控直喷系统17.7
CD0185	SCN (软件校准号) (软件校准号)	MED 17.7-发动机电控直喷系统17.7
CD0186	设码	MED 17.7-发动机电控直喷系统17.7
CD0187	型号检测号码	MED 17.7-发动机电控直喷系统17.7
CD0188	设码	MED 9.7-发动机电控直喷系统9.7
CD0189	电压过低值	MSS-专用车辆的多功能控制模块
CD0190	读取控制模块ZGW的设码.	MSS-专用车辆的多功能控制模块
CD0191	辅助装置	MSS-专用车辆的多功能控制模块
CD0192	扩展选项	MSS-专用车辆的多功能控制模块
CD0193	里程表	MSS-专用车辆的多功能控制模块
CD0194	上级报警选项	MSS-专用车辆的多功能控制模块
CD0195	完整报警	MSS-专用车辆的多功能控制模块
CD0196	无声报警	MSS-专用车辆的多功能控制模块
CD0197	无线电辅助呼叫	MSS-专用车辆的多功能控制模块
CD0198	选项	MSS-专用车辆的多功能控制模块
CD0199	延时时间	MSS-专用车辆的多功能控制模块
CD0200	读取设码, 必要时更改.	OBF-上部操作区
CD0201	出厂设置 行李箱盖遥控关闭	PSE-气动控制单元
CD0202	电动关闭功能	PSE-气动控制单元
CD0203	多仿形座椅靠背	PSE-气动控制单元
CD0204	儿童安全锁	PSE-气动控制单元
CD0205	头枕调节	PSE-气动控制单元
CD0206	行李箱盖遥控关闭	PSE-气动控制单元
CD0207	行李箱盖遥控开锁	PSE-气动控制单元



CD0208	行李箱内部按钮(1)	PSE-气动控制单元
CD0209	行李箱内部按钮(2)	PSE-气动控制单元
CD0210	应急开启	PSE-气动控制单元
CD0211	中央门锁	PSE-气动控制单元
CD0212	PTS（驻车定位系统）开关	PTS-驻车定位系统
CD0213	ROE灯光 配置	PTS-驻车定位系统
CD0214	后部报警元件	PTS-驻车定位系统
CD0215	牌照支架	PTS-驻车定位系统
CD0216	汽车规格	PTS-驻车定位系统
CD0217	声音警告-配置	PTS-驻车定位系统
CD0218	拖车挂钩	PTS-驻车定位系统
CD0219	驾驶版本	PTS-驻车定位系统(N62)
CD0220	牌照支架	PTS-驻车定位系统(N62)
CD0221	声音警告-配置	PTS-驻车定位系统(N62)
CD0222	拖车挂钩	PTS-驻车定位系统(N62)
CD0223	读取设码，必要时更改.	RDK-轮胎充气压力监控
CD0224	读取设码，必要时更改.	RWT-后门控制模块
CD0225	车辆配置	RevGUS VL-左前可转换的安全带拉紧器
CD0226	读取设码，必要时更改.	RevGUS VL-左前可转换的安全带拉紧器
CD0227	车辆配置	RevGUS VR-右前可转换的安全带拉紧器
CD0228	读取设码，必要时更改.	RevGUS VR-右前可转换的安全带拉紧器
CD0229	读取设码，必要时更改. (仅用于特种防护车辆)	SAMF-前部信号采集及促动控制模组
CD0230	前部座椅加热	SAM-副驾驶员信号探测和控制模块
CD0231	散热器百叶片	SAM-副驾驶员信号探测和控制模块
CD0232	停车灯 版本	SAM-副驾驶员信号探测和控制模块
CD0233	转弯灯	SAM-副驾驶员信号探测和控制模块
CD0234	EDW 防盗安全报警装置	SAMR-后排信号获得和激活模块
CD0235	EDW（防盗警报系统） 国家规格设码	SAMR-后排信号获得和激活模块
CD0236	EDW（防盗警报系统） 音量调节:报警蜂鸣器(美国)	SAMR-后排信号获得和激活模块
CD0237	柴油微粒过滤器	SAMR-后排信号获得和激活模块
CD0238	车型系列	SAMR-后排信号获得和激活模块
CD0239	灯光	SAMR-后排信号获得和激活模块
CD0240	登车辅助	SAMR-后排信号获得和激活模块
CD0241	登车辅助/后排座椅安全带锁开关(代码U01)	SAMR-后排信号获得和激活模块
CD0242	点烟器	SAMR-后排信号获得和激活模块

CD0243	电动后窗玻璃窗帘	SAMR-后排信号获得和激活模块
CD0244	发光二极管’拖车照明’	SAMR-后排信号获得和激活模块
CD0245	后窗遮阳卷帘	SAMR-后排信号获得和激活模块
CD0246	后雾灯	SAMR-后排信号获得和激活模块
CD0247	后座区头枕降低	SAMR-后排信号获得和激活模块
CD0248	环境照明灯(代码877)	SAMR-后排信号获得和激活模块
CD0249	继电器 座椅调节	SAMR-后排信号获得和激活模块
CD0250	其它	SAMR-后排信号获得和激活模块
CD0251	刹车灯闪烁	SAMR-后排信号获得和激活模块
CD0252	尾门锁	SAMR-后排信号获得和激活模块
CD0253	蓄电池传感器	SAMR-后排信号获得和激活模块
CD0254	蓄电池传感器 LIN总线	SAMR-后排信号获得和激活模块
CD0255	装备型号	SAMR-后排信号获得和激活模块
CD0256	‘制冷剂’压力传感器	SAM DRIVE-驾驶员信号探测和控制模块
CD0257	车窗玻璃雨刮器	SAM DRIVE-驾驶员信号探测和控制模块
CD0258	车型名称(仅用于代码336)	SAM DRIVE-驾驶员信号探测和控制模块
CD0259	车型系列设码	SAM DRIVE-驾驶员信号探测和控制模块
CD0260	大灯清洗装置	SAM DRIVE-驾驶员信号探测和控制模块
CD0261	档位指示	SAM DRIVE-驾驶员信号探测和控制模块
CD0262	发动机型号	SAM DRIVE-驾驶员信号探测和控制模块
CD0263	方向盘加热装置	SAM DRIVE-驾驶员信号探测和控制模块
CD0264	辅助风扇 冷却液	SAM DRIVE-驾驶员信号探测和控制模块
CD0265	机油冷却器继电器	SAM DRIVE-驾驶员信号探测和控制模块
CD0266	脚部空间照明	SAM DRIVE-驾驶员信号探测和控制模块
CD0267	空调器	SAM DRIVE-驾驶员信号探测和控制模块
CD0268	控制模块盒中的鼓风机马达	SAM DRIVE-驾驶员信号探测和控制模块
CD0269	清洗喷嘴加热	SAM DRIVE-驾驶员信号探测和控制模块
CD0270	外部照明灯	SAM DRIVE-驾驶员信号探测和控制模块
CD0271	弯道灯	SAM DRIVE-驾驶员信号探测和控制模块
CD0272	信号 总线端61	SAM DRIVE-驾驶员信号探测和控制模块
CD0273	雨刮器加热装置	SAM DRIVE-驾驶员信号探测和控制模块
CD0274	雨刮系统	SAM DRIVE-驾驶员信号探测和控制模块
CD0275	转弯灯	SAM DRIVE-驾驶员信号探测和控制模块
CD0276	转向柱模块	SAM DRIVE-驾驶员信号探测和控制模块
CD0277	装备	SAM DRIVE-驾驶员信号探测和控制模块

CD0278	光线传感器	SAM-信号探测和激活模块
CD0279	后雾灯(国家规格)	SAM-信号探测和激活模块
CD0280	基本设置(N10 (SAM控制单元))	SAM-信号探测和激活模块
CD0281	CVN(校准确认号码)	SCR-选择性催化还原
CD0282	SCN(软件校准号)(软件校准号)	SCR-选择性催化还原
CD0283	根据工厂说明设码	SCR-选择性催化还原
CD0284	型号检测号码	SCR-选择性催化还原
CD0285	读取设码,必要时更改.	TSG HL-左后车门控制单元
CD0286	读取设码,必要时更改.	TSG HR-右后车门控制单元
CD0287	读取设码,必要时更改.	TSG VL-左前车门控制单元
CD0288	读取设码,必要时更改.	TSG VR-右前车门控制单元
CD0289	读取设码,必要时更改.	XALWA L-左侧氙气大灯
CD0290	根据工厂说明设码:读取设码,必要时更改.	XALWA L-左侧氙气大灯
CD0291	设码数据的显示	XALWA L-左侧氙气大灯
CD0292	所有的设码	ZGW-中央网关
CD0293	PAL/NTSC	TV-电视调谐器(AGW(音频网关))
CD0294	国家规格设码	TV-电视调谐器(AGW(音频网关))
CD0295	读取设码,必要时更改.	HKS-后门关闭控制模块
CD0296	将控制单元分配到车型系列	HKS-后门关闭控制模块
CD0297	特殊装备'备用车轮支架'	HKS-后门关闭控制模块
CD0298	安装状态	AUDIO-音频
CD0299	导航系统	AUDIO-音频
CD0300	导航系统参数	AUDIO-音频
CD0301	电视参数(关闭标准)	AUDIO-音频
CD0302	后座显示屏	AUDIO-音频
CD0303	收音机参数	AUDIO-音频
CD0304	软件校准编号(SCN)显示	N3/9-内燃机OM651的发动机电子设备CDID3
CD0305	校验编码(CVN)显示	N3/9-内燃机OM651的发动机电子设备CDID3
CD0306	显示型号检测码	N3/9-内燃机OM651的发动机电子设备CDID3
CD0307	写入车辆识别号(VIN)	N3/9-内燃机OM651的发动机电子设备CDID3
CD0308	初始化	紧急呼叫系统[欧洲](E Ca11)
CD0309	当前的菜单设置	仪表盘(KI)
CD0310	采用出厂设置	仪表盘(KI)
CD0311	油品因数	仪表盘(KI)
CD0312	客户专用的设置	仪表盘(KI)

CD0313	随后调节GSM天线电阻	远程信息处理服务通信模块 (KOM0)
CD0314	语言设置	远程信息处理 (KOM0)
CD0315	检查配置。	远程信息处理 (KOM0)
CD0316	数据记录仪	远程信息处理 (KOM0)
CD0317	编码数据的显示	电子点火开关 (EVS)
CD0318	利用修理厂钥匙禁用钥匙或钥匙槽	电子点火开关 (EVS)
CD0319	禁用钥匙或钥匙槽	电子点火开关 (EVS)
CD0320	重新启用钥匙或钥匙槽	电子点火开关 (EVS)
CD0321	写入车辆识别号	电子点火开关 (EVS)
CD0322	车型	驱动单元 (N145) (AMG DRVU)
CD0323	事件	电控行车稳定系统 (N30/4) (ESP)
CD0324	检测’ ’山路起动辅助’ ’编码。	电控行车稳定系统 (N30/4) (ESP)
CD0325	特殊功能 FIN	电控行车稳定系统 (N30/4) (ESP)
CD0326	检测控制单元软件	辅助防护装置 (气囊) (N2/10) (SRS)
CD0327	控制单元锁止	辅助防护装置 (气囊) (N2/10) (SRS)
CD0328	控制单元解锁	辅助防护装置 (气囊) (N2/10) (SRS)
CD0329	语言设定	AUDIO-音频系统或驾驶室管理及数据系统 (A2-A40/3)
CD0330	视频AUX接口	AUDIO-音频系统或驾驶室管理及数据系统 (A2-A40/3)
CD0331	梅赛德斯-奔驰联系方式	AUDIO-音频系统或驾驶室管理及数据系统 (A2-A40/3)
CD0332	关闭点火开关后的运行时间	AUDIO-音频系统或驾驶室管理及数据系统 (A2-A40/3)
CD0333	分屏显示	AUDIO-音频系统或驾驶室管理及数据系统 (A2-A40/3)
CD0334	重新启动多媒体传输系统 (MOST) 环。	AUDIO-音频系统或驾驶室管理及数据系统 (A2-A40/3)
CD0335	出租车	多功能控制单元 (MSS)
CD0336	客户要求	多功能控制单元 (MSS)
CD0337	梅赛德斯-奔驰Guard特种防护车	多功能控制单元 (MSS)
CD0338	复位设码	多功能控制单元 (MSS)
CD0339	重建与控制单元的通信	多功能控制单元 (MSS)
CD0340	控制单元复位	多功能控制单元 (MSS)
CD0341	更换控制单元和新控制单元试运行	电视调谐器 (TV)
CD0342	试运行已安装的控制单元	电视调谐器 (TV)
CD0343	国家规格	电视调谐器 (TV)
CD0344	部件’ ’天线功率放大器’ ’的控制导线	电视调谐器 (TV)
CD0345	天线型号	电视调谐器 (TV)
CD0346	视频信号的类型	电视调谐器 (TV)
CD0347	PAL / NTSC	电视调谐器 (TV)

CD0348	AUX接口的配置	电视调谐器(TV)
CD0349	特殊功能	电视调谐器(TV)
CD0350	风扇	电视调谐器(TV)
CD0351	所有的编码	电视调谐器(TV)
CD0352	复位	电视调谐器(TV)
CD0353	修理厂编码	空调(KLA)
CD0354	特殊设置	空调(KLA)
CD0355	休眠电流	空调(KLA)
CD0356	数字音频广播(DAB)调谐器的参数	数字音频广播(N87/3)(DAB)
CD0357	型号编码	辅助暖气系统(STH)
CD0358	数据记录	辅助暖气系统(STH)
CD0359	拖车挂钩的类型	拖车识别(N28/1)(AHE)
CD0360	删除初始化数值	拖车识别装置(AHE)
CD0361	学习过程	重量传感系统(N110)(WSS)
CD0362	安全代码	车库开门器(A67n2)(GT0)
CD0363	国家代码	车库开门器(A67n2)(GT0)
CD0364	开关组型号	“车顶控制板”控制单元(N70)(OCP)
CD0365	车内照明灯布置	“车顶控制板”控制单元(N70)(OCP)
CD0366	E15/3(后部顶灯)	“车顶控制板”控制单元(N70)(OCP)
CD0367	音量和频率	驻车系统(N62)(PARK)
CD0368	功能照明灯	直接选档接口(N150)(DSI)
CD0369	手动试运行	全轮驱动(VG)
CD0370	锁闭声音反馈的音量	警报喇叭(H3/1)(AS)
CD0371	重要提示	警报喇叭(H3/1)(AS)
CD0372	点火开关的修正编程	N3/10-内燃机M274的发动机电子设备MED40
CD0373	燃油量的修正编程	N3/10-内燃机M274的发动机电子设备MED40
CD0374	怠速标准转速的修正编程	N3/10-内燃机M274的发动机电子设备MED40
CD0375	挂入档位时怠速标准转速的修正编程	N3/10-内燃机M274的发动机电子设备MED40
CD0376	喷油嘴喷射量调节	N3/10-内燃机M274的发动机电子设备MED40
CD0377	选档杆位置在‘P’或‘N’时怠速标准转速的修正编程	N3/10-内燃机M133的发动机电子设备MED40AMG
CD0378	电控液压式执行器(EHS)零件号的修正编号	Y3/8n4-7档变速箱控制系统
CD0379	自动功能:将编码传输到控制单元’后座区内显示屏’	后部音频视频单位(AVE H)
CD0380	已连接的控制单元	后部音频视频单位(AVE H)
CD0381	地区代码	后部音频视频单位(AVE H)
CD0382	特殊功能FIN	电控行车稳定系统(N30/4)(ESP)



CD0383	部件'' A7/3 （牵引系统液压单元）'' 的校准	电控行车稳定系统（N30/4）(ESP)
CD0384	特殊功能VIN	再生制动系统（N30/6）(ESP)
CD0385	M40多仿形座椅气动泵	动态多仿形座椅的气动泵 (PPAMKS)
CD0386	M40/1动态多仿形座椅的气动泵	动态多仿形座椅的气动泵 (PPAMKS)
CD0387	M40 （多仿形座椅气动泵）	多仿形座椅气动泵 (PPMKS)
CD0388	M40/1（动态多仿形座椅气动泵）	多仿形座椅气动泵 (PPMKS)
CD0389	激活部件'' 车尾转换模块''	无钥匙起动（N69/5）(KG)
CD0390	音响系统的参数	声音-音响系统
CD0391	监控天线	N123/4（紧急呼叫系统控制单元）
CD0392	通过按下按钮唤醒控制单元	N123/4（紧急呼叫系统控制单元）
CD0393	导航参数	N123/4（紧急呼叫系统控制单元）
CD0394	车型系列	N123/4（紧急呼叫系统控制单元）
CD0395	车辆配置	N123/4（紧急呼叫系统控制单元）
CD0396	多功能显示屏上的信息	N123/4（紧急呼叫系统控制单元）
CD0397	天线的电阻值	N123/4（紧急呼叫系统控制单元）
CD0398	天线的电阻值(alternative)	N123/4（紧急呼叫系统控制单元）
CD0399	高级设置	N123/4（紧急呼叫系统控制单元）
CD0400	安全气囊编码	N123/4（紧急呼叫系统控制单元）
CD0401	车牌固定件的宽度	驻车定位系统 (PTS)
CD0402	拖车挂钩	驻车定位系统 (PTS)
CD0403	关闭行李箱盖后转向信号指示灯的延迟时间	电子点火开关 (EVS)
CD0404	特殊功能 VIN	电控车辆稳定行驶系统 (ESP)
CD0405	座椅调节	N32/1 （驾驶员座椅控制单元）
CD0406	'A柱'' 下车灯	“车顶控制板” 控制单元（N70）(OCP)
CD0407	开关组	“车顶控制板” 控制单元（N70）(OCP)
CD0408	后部车内照明灯	“车顶控制板” 控制单元（N70）(OCP)
CD0409	内燃机或空调的电子扇的修正编程	N3/10-内燃机M271EVO的发动机电子设备SIM271DE20
CD0410	默认初始化	N3/10-内燃机M271EVO的发动机电子设备SIM271DE20
CD0411	频率显示	音频 (A2) (AUDIO)
CD0412	进行控制单元复位。	音频 (A2) (AUDIO)
CD0413	生产运行已激活。	折叠式车顶控制（N52）(VDS)
CD0414	参数匹配	高性能媒体（N125/2）(AMG PM)
CD0415	检测控制单元'' 音频或驾驶室管理及数据系统（COMAND）'' 内的编	音频或驾驶室管理及数据系统 (AUDIO)
CD0416	声控系统的语言	音频或驾驶室管理及数据系统 (AUDIO)
CD0417	导航数据	音频或驾驶室管理及数据系统 (AUDIO)

CD0418	特殊装备	音频或驾驶室管理及数据系统 (AUDIO)
CD0419	停用多媒体传输系统 (MOST) 通信	音频或驾驶室管理及数据系统 (AUDIO)
CD0420	激活多媒体传输系统 (MOST) 通信	音频或驾驶室管理及数据系统 (AUDIO)
CD0421	检测控制单元'' 22 KW'' 中的编码。	充电装置 (SG LG)
CD0422	自动编码	充电装置 (SG LG)
CD0423	锁止高压元件锁。	充电装置 (SG LG)
CD0424	解锁高压元件锁。	充电装置 (SG LG)
CD0425	设定天线型号	远程信息处理服务通信模块 (KOM0)
CD0426	从控制单元中读取控制参数数据	传动系统 (主) (PTCU-MA)
CD0427	将参数数据写入控制单元中	传动系统 (主) (PTCU-MA)
CD0428	显示当前设定的设码。	传动系统 (主) (PTCU-MA)
CD0429	控制单元的编码	传动系统 (主) (PTCU-MA)
CD0430	车顶标志灯	多功能控制单元 (MSS)
CD0431	无声报警	多功能控制单元 (MSS)
CD0432	激活的警报	多功能控制单元 (MSS)
CD0433	无线电辅助呼叫	多功能控制单元 (MSS)
CD0434	延时运行时间	多功能控制单元 (MSS)
CD0435	其他选项	多功能控制单元 (MSS)
CD0436	增大尾门开启角度	行李箱盖控制器 (HDS)
CD0437	全景滑动天窗	全景滑动天窗' 控制模块 (A98) (PSD)
CD0438	A67 (车内后视镜)	车顶控制板 (DBE)
CD0439	倾斜/滑动式天窗	车顶控制板 (DBE)
CD0440	处于昏暗状态下的车内照明灯的关闭持续时间	车顶控制板 (DBE)
CD0441	处于昏暗状态下的车内照明灯的接通持续时间	车顶控制板 (DBE)
CD0442	挂车挂钩型号和国家版本	拖车识别 (N28/1) (AHE)
CD0443	读取编码, 必要时更改。	燃油泵' 控制单元 ( (FSCU) 01)
CD0444	手动设码	‘左侧燃油泵’ 控制单元 (FSCU)
CD0445	外部后视镜内折和外折	左前门 (N69/1) (DCU LF)
CD0446	特殊装备'' AIRCAP''	后排控制单元 (N22/6) (REAR)
CD0447	部件'' 安全带延伸臂'' 设码	后排控制单元 (N22/6) (REAR)
CD0448	启用天然气运行模式	N3/10-内燃机M270的发动机电子设备MED40CNG
CD0449	碰撞事件后启用天然气运行模式。	N3/10-内燃机M270的发动机电子设备MED40CNG
CD0450	天然气运行模式修正值	N3/10-内燃机M271CNG的发动机电子设备SIM271KECNG
CD0451	燃油量的修正编程 (天然气运行模式)	N3/10-内燃机M271CNG的发动机电子设备SIM271KECNG
CD0452	气门按摩功能	左前多仿形座椅 (MKS)

CD0453	读取部件''M56 （真空泵）''的参数数据	标准动力系控制器 (N127) (PTCU)
CD0454	写入部件''M56 （真空泵）''的参数数据	标准动力系控制器 (N127) (PTCU)
CD0455	复位部件''M56 （真空泵）''的参数数据	标准动力系控制器 (N127) (PTCU)
CD0456	读取费率设置	标准动力系控制器 (N127) (PTCU)
CD0457	写入费率设置	标准动力系控制器 (N127) (PTCU)
CD0458	复位费率设置	标准动力系控制器 (N127) (PTCU)
CD0459	执行控制单元延迟运行	标准动力系控制器 (N127) (PTCU)

*XTOOL*

# 特殊功能列表

编号	功能名称	系统名称
SP0001	方向盘规格	AB-安全气囊
SP0002	通过自动选取旧控制单元的设置进行试运行	ABC-主动车身控制
SP0003	校准的复位	ABC-主动车身控制
SP0004	校准柱塞行程	ABC-主动车身控制
SP0005	以较低速度升高和降下减震支柱	ABC-主动车身控制
SP0006	以较高速度升高和降下减震支柱	ABC-主动车身控制
SP0007	以中等速度升高和降下减震支柱	ABC-主动车身控制
SP0008	PML车速感应转向系统	ABR-自适应制动器
SP0009	轮胎压力损失告警器（激活）	ABR-自适应制动器
SP0010	轮胎压力损失警报器（激活）	ABR-自适应制动器
SP0011	删除部件N49（转向角传感器）的零位偏差	ABR-自适应制动器
SP0012	行车测试	ABR-自适应制动器
SP0013	压缩机运行时间复位	ADS-自适应减震系统
SP0014	水平高度校准	AIRmatic-空气悬挂系统
SP0015	通过自动选取旧控制单元的设置进行试运行	AIRmatic-空气悬挂系统
SP0016	B79/2（变速箱空挡位置传感器）	CDI 3-共轨柴油喷射3
SP0017	柴油微粒过滤器的再生	CDI 3-共轨柴油喷射3
SP0018	对空气滤清器的脏污程度进行复位	CDI 3-共轨柴油喷射3
SP0019	复位部件B6/1（凸轮轴霍尔传感器）的学习值	CDI 3-共轨柴油喷射3
SP0020	复位空燃比数值	CDI 3-共轨柴油喷射3
SP0021	复位数量平均值调校数据	CDI 3-共轨柴油喷射3
SP0022	更换部件‘B16/15（选择性催化还原（SCR）催化转化器上游的温度传感器）’	CDI 3-共轨柴油喷射3
SP0023	更换部件‘SCR催化转化器’后的学习过程	CDI 3-共轨柴油喷射3
SP0024	更换部件‘Y129（AdBlue计量阀）’后的学习过程	CDI 3-共轨柴油喷射3
SP0025	更换部件‘柴油微粒过滤器’后的学习过程	CDI 3-共轨柴油喷射3
SP0026	更换部件柴油微粒过滤器	CDI 3-共轨柴油喷射3
SP0027	更换氮氧化物传感器后的示教过程	CDI 3-共轨柴油喷射3
SP0028	更换控制单元‘N3/9（共轨柴油喷射（CDI）控制单元）’后的学习柴油微粒滤	CDI 3-共轨柴油喷射3
SP0029	激活燃油泵	CDI 3-共轨柴油喷射3
SP0030	进气道关闭的学习	CDI 3-共轨柴油喷射3
SP0031	喷油嘴喷射量调节	CDI 3-共轨柴油喷射3
SP0032	喷油嘴喷射量匹配	CDI 3-共轨柴油喷射3

SP0033	学习节气门极限位置	CDI 3-共轨柴油喷射3
SP0034	氧化催化转换器	CDI 3-共轨柴油喷射3
SP0035	柴油微粒过滤器 配置	CDI 4-共轨柴油喷射
SP0036	柴油微粒过滤器 再生	CDI 4-共轨柴油喷射
SP0037	复位HFM偏差补偿的数值	CDI 4-共轨柴油喷射
SP0038	复位数量平均值调校数据	CDI 4-共轨柴油喷射
SP0039	更换部件柴油微粒过滤器	CDI 4-共轨柴油喷射
SP0040	更换空气滤清器后复位空气滤清器学习值	CDI 4-共轨柴油喷射
SP0041	快速学习零量校准数值	CDI 4-共轨柴油喷射
SP0042	喷油嘴喷射量匹配	CDI 4-共轨柴油喷射
SP0043	行驶中柴油微粒过滤器再生	CDI 4-共轨柴油喷射
SP0044	学习节气门极限位置	CDI 4-共轨柴油喷射
SP0045	B28/8(柴油微粒滤清器 (DPF) 压差传感器)	CDI 6-共轨柴油喷射
SP0046	G3/2(催化转换器上游的氧传感器)	CDI 6-共轨柴油喷射
SP0047	Y74 (调压阀)	CDI 6-共轨柴油喷射
SP0048	柴油微粒过滤器的再生	CDI 6-共轨柴油喷射
SP0049	对空气滤清器的脏污程度进行复位	CDI 6-共轨柴油喷射
SP0050	复位流量平均值匹配的数值	CDI 6-共轨柴油喷射
SP0051	复位热膜式多点顺序燃油喷注 (HFM) 偏差补偿的数值	CDI 6-共轨柴油喷射
SP0052	更换部件'柴油微粒过滤器'	CDI 6-共轨柴油喷射
SP0053	激活燃油泵	CDI 6-共轨柴油喷射
SP0054	零量校准数值的快速学习	CDI 6-共轨柴油喷射
SP0055	喷油嘴喷射量匹配	CDI 6-共轨柴油喷射
SP0056	学习节气门极限位置	CDI 6-共轨柴油喷射
SP0057	学习旧的柴油微粒过滤器	CDI 6-共轨柴油喷射
SP0058	B16/15 (选择性催化还原 (SCR) 催化转化器上游的温度传感器)	CDI 60LS-共轨柴油喷射
SP0059	B28/8 (柴油微粒滤清器 (DPF) 压差传感器)	CDI 60LS-共轨柴油喷射
SP0060	G3/2 (催化转换器上游的氧传感器)	CDI 60LS-共轨柴油喷射
SP0061	SCR催化转化器	CDI 60LS-共轨柴油喷射
SP0062	Y129 (AdBlue计量阀)	CDI 60LS-共轨柴油喷射
SP0063	Y74 (调压阀)	CDI 60LS-共轨柴油喷射
SP0064	对空气滤清器的脏污程度进行复位	CDI 60LS-共轨柴油喷射
SP0065	复位流量平均值匹配的数值	CDI 60LS-共轨柴油喷射
SP0066	复位热膜式多点顺序燃油喷注 (HFM) 偏差补偿的数值	CDI 60LS-共轨柴油喷射
SP0067	更换部件'柴油微粒过滤器'	CDI 60LS-共轨柴油喷射



SP0068	更换氮氧化物传感器后的示教过程	CDI 60LS-共轨柴油喷射
SP0069	激活燃油泵	CDI 60LS-共轨柴油喷射
SP0070	零量校准数值的快速学习	CDI 60LS-共轨柴油喷射
SP0071	喷油嘴喷射量调节	CDI 60LS-共轨柴油喷射
SP0072	行驶中柴油微粒过滤器再生	CDI 60LS-共轨柴油喷射
SP0073	学习节气门极限位置	CDI 60LS-共轨柴油喷射
SP0074	学习旧的柴油微粒过滤器	CDI 60LS-共轨柴油喷射
SP0075	氧化催化转换器	CDI 60LS-共轨柴油喷射
SP0076	79/2(变速箱空档位置传感器)	CDI-发动机电控系统 'CR42' 跨接启动 'OM607' (N3/9)
SP0077	B16/15(选择性催化还原(SCR)催化转化器上游的温度传感器)	CDI-发动机电控系统 'CR42' 跨接启动 'OM607' (N3/9)
SP0078	G3/2(催化转换器上游的氧传感器)	CDI-发动机电控系统 'CR42' 跨接启动 'OM607' (N3/9)
SP0079	Y129(AdBlue计量阀)	CDI-发动机电控系统 'CR42' 跨接启动 'OM607' (N3/9)
SP0080	Y74(调压阀)	CDI-发动机电控系统 'CR42' 跨接启动 'OM607' (N3/9)
SP0081	Y94(流量调节阀)	CDI-发动机电控系统 'CR42' 跨接启动 'OM607' (N3/9)
SP0082	柴油微粒过滤器	CDI-发动机电控系统 'CR42' 跨接启动 'OM607' (N3/9)
SP0083	对空气滤清器的脏污程度进行复位	CDI-发动机电控系统 'CR42' 跨接启动 'OM607' (N3/9)
SP0084	复位流量平均值匹配的数值	CDI-发动机电控系统 'CR42' 跨接启动 'OM607' (N3/9)
SP0085	复位热膜式多点顺序燃油喷注(HFM)偏差补偿的数值	CDI-发动机电控系统 'CR42' 跨接启动 'OM607' (N3/9)
SP0086	激活燃油泵	CDI-发动机电控系统 'CR42' 跨接启动 'OM607' (N3/9)
SP0087	零量校准数值的快速学习	CDI-发动机电控系统 'CR42' 跨接启动 'OM607' (N3/9)
SP0088	喷油嘴喷射量调节	CDI-发动机电控系统 'CR42' 跨接启动 'OM607' (N3/9)
SP0089	学习节气门极限位置	CDI-发动机电控系统 'CR42' 跨接启动 'OM607' (N3/9)
SP0090	氧化催化转换器	CDI-发动机电控系统 'CR42' 跨接启动 'OM607' (N3/9)
SP0091	复位部件' B4/6(油轨压力传感器)' 的学习值	CDI-发动机电控系统 'CRR1' 跨接启动 'OM607' (N3/9)
SP0092	复位部件' G3/2(催化转换器上游的氧传感器)' 的学习值	CDI-发动机电控系统 'CRR1' 跨接启动 'OM607' (N3/9)
SP0093	复位部件' 柴油微粒过滤器' 的学习值	CDI-发动机电控系统 'CRR1' 跨接启动 'OM607' (N3/9)
SP0094	复位部件' 燃油系统高压泵' 的学习值	CDI-发动机电控系统 'CRR1' 跨接启动 'OM607' (N3/9)
SP0095	复位部件' 涡轮增压器' 的学习值	CDI-发动机电控系统 'CRR1' 跨接启动 'OM607' (N3/9)
SP0096	激活燃油泵	CDI-发动机电控系统 'CRR1' 跨接启动 'OM607' (N3/9)
SP0097	喷油嘴喷射量调节	CDI-发动机电控系统 'CRR1' 跨接启动 'OM607' (N3/9)
SP0098	行驶中柴油微粒过滤器再生	CDI-发动机电控系统 'CRR1' 跨接启动 'OM607' (N3/9)
SP0099	学习部件' M16/57(废气风门调节器)	CDI-发动机电控系统 'CRR1' 跨接启动 'OM607' (N3/9)
SP0100	学习部件' M16/6(节气门促动器)'	CDI-发动机电控系统 'CRR1' 跨接启动 'OM607' (N3/9)
SP0101	学习部件' Y27/7(低压废气再循环促动器)'	CDI-发动机电控系统 'CRR1' 跨接启动 'OM607' (N3/9)
SP0102	学习部件' Y27/8(高压废气再循环促动器)'	CDI-发动机电控系统 'CRR1' 跨接启动 'OM607' (N3/9)

SP0103	学习过程的状态	CDI-发动机电控系统 'CRR1' 跨接启动 '0M607' (N3/9)
SP0104	复位HFM偏差补偿的数值.	CDI-共轨柴油喷射
SP0105	复位数量平均值调校数据.	CDI-共轨柴油喷射
SP0106	更换部件B28/8 (压差传感器 (DPF) 后的学习过程)	CDI-共轨柴油喷射
SP0107	更换部件G3/1 (尾气催化净化器后的氧传感器) 后的学习过程	CDI-共轨柴油喷射
SP0108	更换部件Y100/2 (增压压力调节器) 后的学习过程	CDI-共轨柴油喷射
SP0109	更换部件Y74 (压力阀) 后的学习过程	CDI-共轨柴油喷射
SP0110	更换部件柴油微粒过滤器后的学习过程	CDI-共轨柴油喷射
SP0111	更换发动机控制单元后柴油微粒过滤器的学习未转移数值	CDI-共轨柴油喷射
SP0112	更换发动机控制单元之后学习柴油微粒过滤器	CDI-共轨柴油喷射
SP0113	更换空气滤清器后复位空气滤清器学习值	CDI-共轨柴油喷射
SP0114	激活燃油泵.	CDI-共轨柴油喷射
SP0115	喷油嘴喷量匹配	CDI-共轨柴油喷射
SP0116	柴油微粒过滤器的再生	CDID-共轨柴油喷射
SP0117	对空气滤清器的脏污程度进行复位	CDID-共轨柴油喷射
SP0118	复位空燃比数值	CDID-共轨柴油喷射
SP0119	复位流量平均值匹配的数值	CDID-共轨柴油喷射
SP0120	更换部件柴油微粒过滤器	CDID-共轨柴油喷射
SP0121	激活燃油泵	CDID-共轨柴油喷射
SP0122	进气道关闭的学习	CDID-共轨柴油喷射
SP0123	喷油嘴喷射量调节	CDID-共轨柴油喷射
SP0124	学习部件' Y94 (流量调节阀) '	CDID-共轨柴油喷射
SP0125	学习节气门极限位置	CDID-共轨柴油喷射
SP0126	学习旧的柴油微粒过滤器	CDID-共轨柴油喷射
SP0127	初始化	DTR-车距控制系统
SP0128	更换刹车片	EFB-电动驻车制动器 (N128)
SP0129	控制单元' N128 (电动驻车制动器控制单元) ' 的校准	EFB-电动驻车制动器 (N128)
SP0130	Y3/8s1 (选档范围传感器 (VGS) )	EGS-电子变速箱控制系统
SP0131	倒档	EGS-电子变速箱控制系统
SP0132	调校数据的复位	EGS-电子变速箱控制系统
SP0133	调校数据的复位 (滑差控制的变扭器锁止离合器)	EGS-电子变速箱控制系统
SP0134	调校数据的复位液压制动器	EGS-电子变速箱控制系统
SP0135	关闭变扭器锁止电磁阀	EGS-电子变速箱控制系统
SP0136	关闭滚筒运行模式的上升识别	EGS-电子变速箱控制系统
SP0137	滑差控制的变扭器锁止离合器	EGS-电子变速箱控制系统

SP0138	换档机构1-2的调校值	EGS-电子变速箱控制系统
SP0139	换档机构2-1的调校值	EGS-电子变速箱控制系统
SP0140	换档机构2-3的调校值	EGS-电子变速箱控制系统
SP0141	换档机构3-2的调校值	EGS-电子变速箱控制系统
SP0142	换档机构3-4的调校值	EGS-电子变速箱控制系统
SP0143	换档机构4-3的调校值	EGS-电子变速箱控制系统
SP0144	换档机构4-5的调校值	EGS-电子变速箱控制系统
SP0145	换档机构5-4的调校值	EGS-电子变速箱控制系统
SP0146	换档机构5-6的调校值	EGS-电子变速箱控制系统
SP0147	换档机构6-5的调校值	EGS-电子变速箱控制系统
SP0148	换档机构6-7的调校值	EGS-电子变速箱控制系统
SP0149	换档机构7-6的调校值	EGS-电子变速箱控制系统
SP0150	显示所有的调校数据	EGS-电子变速箱控制系统
SP0151	压缩机运行时间复位	ENR-电子水平高度调节
SP0152	扭矩传感器的校准	ES-电动转向助力器
SP0153	轮胎压力损失告警器（激活）	ESP-电控行车稳定系统
SP0154	删除部件N49(转向角传感器)的零位偏差	ESP-电控行车稳定系统
SP0155	复位信号'转向角'的偏移值	ESP-电控行车稳定系统（N30/4）
SP0156	轮胎压力损失告警器（激活）	ESP-电控行车稳定系统（N30/4）
SP0157	激活控制模块N26/5(电动转向锁止系统控制模块)	EZS-电子点火开关
SP0158	关闭变扭器锁止电磁阀	FCVT-无级自动变速箱
SP0159	N121(行李箱盖控制的控制单元)	HKS-后栏板控制系统
SP0160	N121/1(尾门控制系统的控制单元)	HKS-后栏板控制系统
SP0161	更换制冷剂压缩机后的磨合过程	KLA-空调
SP0162	伺服马达标准化	KLA-空调
SP0163	在更换伺服马达后调校伺服马达	KLA-空调
SP0164	保养灯归零	KI-组合仪表
SP0165	保养灯归零	KIW-带保养周期显示的组合仪表
SP0166	复位总保养	KIW-带保养周期显示的组合仪表
SP0167	一般保养的确认	KIW-带保养周期显示的组合仪表
SP0168	促动马达的学习	KLA-空调
SP0169	更换制冷剂压缩机后的磨合过程	KLA-空调
SP0170	检测伺服马达的调节范围	KLA-空调
SP0171	伺服马达标准化	KLA-空调
SP0172	伺服马达的标准化	KLA-空调

SP0173	在更换伺服马达后调校伺服马达	KLA-空调
SP0174	制冷剂压缩机	KLA-空调
SP0175	制冷剂压缩机开始运转	KLA-空调
SP0176	大灯照明距离调节	LWR-自动大灯照明距离调节和大灯控制
SP0177	弯道灯	LWR-自动大灯照明距离调节和大灯控制
SP0178	点火开关的修正编程	ME 9.7-发动机电控系统9.7
SP0179	复位冷起动调校值	ME 9.7-发动机电控系统9.7
SP0180	挂入档位时怠速标准转速的修正编程	ME 9.7-发动机电控系统9.7
SP0181	激活燃油泵	ME 9.7-发动机电控系统9.7
SP0182	燃油量的修正编程	ME 9.7-发动机电控系统9.7
SP0183	选档杆位置在P或N时怠速标准转速的修正编程	ME 9.7-发动机电控系统9.7
SP0184	学习节气门极限位置	ME 9.7-发动机电控系统9.7
SP0185	点火开关的修正编程	ME-发动机电控系统
SP0186	调校部件B79/2（变速箱空挡位置传感器）	ME-发动机电控系统
SP0187	发动机或空调器的电动吸气风扇的修正编程	ME-发动机电控系统
SP0188	挂入档位时怠速标准转速的修正编程	ME-发动机电控系统
SP0189	混合气调校的复位	ME-发动机电控系统
SP0190	激活燃油泵	ME-发动机电控系统
SP0191	燃油量的编程	ME-发动机电控系统
SP0192	选杆档位置在P或N时怠速标准转速的修正编程	ME-发动机电控系统
SP0193	学习节气门极限位置	ME-发动机电控系统
SP0194	复位调校值	ME-发动机电控系统 'MED40' 跨接启动 'M270' (N3/10)
SP0195	激活燃油泵	ME-发动机电控系统 'MED40' 跨接启动 'M270' (N3/10)
SP0196	喷油嘴喷射量调节	ME-发动机电控系统 'MED40' 跨接启动 'M270' (N3/10)
SP0197	学习节气门极限位置	ME-发动机电控系统 'MED40' 跨接启动 'M270' (N3/10)
SP0198	学习凸轮轴的位置	ME-发动机电控系统 'MED40' 跨接启动 'M270' (N3/10)
SP0199	复位调校值	MED 17.7-发动机电控直喷系统17.7
SP0200	更换发动机后的学习过程	MED 17.7-发动机电控直喷系统17.7
SP0201	挂入档位时怠速标准转速的修正编程	MED 17.7-发动机电控直喷系统17.7
SP0202	激活燃油泵	MED 17.7-发动机电控直喷系统17.7
SP0203	喷油嘴喷射量调节	MED 17.7-发动机电控直喷系统17.7
SP0204	燃油量的修正编程	MED 17.7-发动机电控直喷系统17.7
SP0205	选档杆位置在P或N时怠速标准转速的修正编程	MED 17.7-发动机电控直喷系统17.7
SP0206	学习节气门极限位置	MED 17.7-发动机电控直喷系统17.7
SP0207	点火开关的修正编程	MED 9.7-发动机电控直喷系统9.7

SP0208	调校数据的复位	MED 9.7-发动机电控直喷系统9.7
SP0209	更换发动机后的学习过程	MED 9.7-发动机电控直喷系统9.7
SP0210	挂入档位时怠速标准转速的修正编程	MED 9.7-发动机电控直喷系统9.7
SP0211	激活燃油泵	MED 9.7-发动机电控直喷系统9.7
SP0212	燃油量的修正编程	MED 9.7-发动机电控直喷系统9.7
SP0213	选档杆位置在P或N时怠速标准转速的修正编程	MED 9.7-发动机电控直喷系统9.7
SP0214	学习节气门极限位置	MED 9.7-发动机电控直喷系统9.7
SP0215	初始化	MRM-转向柱模块
SP0216	关闭系统' SBC'	SBC-电子感应制动控制
SP0217	激活系统' SBC'	SBC-电子感应制动控制
SP0218	转速传感器的响应阈值	SBC-电子感应制动控制
SP0219	复位部件 'E1(左前照明灯单元)' 的运行小时计数器	SG SW L-左侧大灯
SP0220	零位调校	SG SW L-左侧大灯
SP0221	复位部件' E2(右前照明灯单元)' 的运行小时计数器	SG SW R-右侧大灯
SP0222	复位部件 '右侧氙气大灯' 的运行小时计数器	SG SW- "大灯" 控制单元 (N71/1)
SP0223	复位部件 '左侧氙气大灯' 的运行小时计数器	SG SW- "大灯" 控制单元 (N71/1)
SP0224	零位调校	SG SW- "大灯" 控制单元 (N71/1)
SP0225	复位运行小时计数器	XALWA L-左侧氙气大灯
SP0226	EP: 复位运行小时计数器	XALWA R-右侧氙气大灯
SP0227	复位运行小时计数器	XALWA R-右侧氙气大灯
SP0228	点火开关的修正编程	MED-电机电子设备 "MED40AMG"
SP0229	复位调校值	MED-电机电子设备 "MED40AMG"
SP0230	挂入档位时怠速标准转速的修正编程	MED-电机电子设备 "MED40AMG"
SP0231	激活燃油泵	MED-电机电子设备 "MED40AMG"
SP0232	喷油嘴喷射量调节	MED-电机电子设备 "MED40AMG"
SP0233	燃油量的修正编程	MED-电机电子设备 "MED40AMG"
SP0234	选档杆位置在P或N时怠速标准转速的修正编程	MED-电机电子设备 "MED40AMG"
SP0235	学习节气门极限位置	MED-电机电子设备 "MED40AMG"
SP0236	学习凸轮轴的位置	MED-电机电子设备 "MED40AMG"
SP0237	复位调校值	MED-电机电子设备 "MED177AMG"
SP0238	挂入档位时怠速标准转速的修正编程	MED-电机电子设备 "MED177AMG"
SP0239	激活燃油泵	MED-电机电子设备 "MED177AMG"
SP0240	喷油嘴喷射量调节	MED-电机电子设备 "MED177AMG"
SP0241	燃油量的修正编程	MED-电机电子设备 "MED177AMG"
SP0242	选档杆位置在P或N时怠速标准转速的修正编程	MED-电机电子设备 "MED177AMG"



SP0243	学习节气门极限位置	MED-电机电子设备 “MED177AMG”
SP0244	B79/3(手动变速箱(MG)中央换档轴位置传感器)	MED-电机电子设备 “MED40CNG”
SP0245	怠速标准转速的修正编程	MED-电机电子设备 “MED40CNG”
SP0246	点火开关的修正编程	MED-电机电子设备 “MED40CNG”
SP0247	复位调校值	MED-电机电子设备 “MED40CNG”
SP0248	复位乙醇学习过程的频率计数器的读数	MED-电机电子设备 “MED40CNG”
SP0249	喷油嘴喷射量调节	MED-电机电子设备 “MED40CNG”
SP0250	燃油量的修正编程	MED-电机电子设备 “MED40CNG”
SP0251	学习节气门极限位置	MED-电机电子设备 “MED40CNG”
SP0252	学习燃油中的乙醇比例	MED-电机电子设备 “MED40CNG”
SP0253	学习凸轮轴的位置	MED-电机电子设备 “MED40CNG”
SP0254	复位压缩机运行时间	LWR-悬架
SP0255	通过手动设定新控制单元进行试运行/水平高度校准	LWR-悬架
SP0256	通过自动选取旧控制单元的设置进行试运行	LWR-悬架
SP0300	行车测试	ABR-自适应制动器
SP0301	轮胎压力损失警报器激活	ABR-自适应制动器
SP0302	删除部件N49（转向角传感器）的零位偏差。	ABR-自适应制动器
SP0303	控制单元N47-5（ESP控制模块）的校准	ABR-自适应制动器
SP0304	游客模式-将大灯从靠左行驶调整到靠右行驶，或者相反	XALWA L-左侧氙气大灯
SP0305	复位运行小时计数器	XALWA L-左侧氙气大灯
SP0306	游客模式-将大灯从靠左行驶调整到靠右行驶，或者相反	XALWA L-左侧氙气大灯
SP0307	复位运行小时计数器	XALWA L-左侧氙气大灯
SP0308	游客模式-将大灯从靠左行驶调整到靠右行驶，或者相反	XALWA R-右侧氙气大灯
SP0309	复位运行小时计数器	XALWA R-右侧氙气大灯
SP0310	游客模式-将大灯从靠左行驶调整到靠右行驶，或者相反	XALWA R-右侧氙气大灯
SP0311	复位运行小时计数器	XALWA R-右侧氙气大灯
SP0312	喷油嘴喷射量匹配	CDI 60LS-共轨柴油喷射
SP0313	行驶中柴油微粒过滤器再生	CDI 60LS-共轨柴油喷射
SP0314	更换发动机控制单元之后学习柴油微粒过滤器	CDI 60LS-共轨柴油喷射
SP0315	更换部件柴油微粒过滤器后的学习过程	CDI 60LS-共轨柴油喷射
SP0316	更换部件选择性催化还原（SCR）后的学习过程-尾气催化净化器	CDI 60LS-共轨柴油喷射
SP0317	学习节气门极限位置	CDI 60LS-共轨柴油喷射
SP0318	更换部件柴油氧化催化转换器后的学习过程	CDI 60LS-共轨柴油喷射
SP0319	更换部件B16/15（选择性催化还原（SCR）催化转换器上游的温度传感器）	CDI 60LS-共轨柴油喷射
SP0320	更换部件B28/8（压差传感器（DPF））后的学习过程	CDI 60LS-共轨柴油喷射

SP0321	更换部件G3/2 （尾气催化净化器前的氧传感器）后的学习过程	CDI 60LS-共轨柴油喷射
SP0322	更换部件氧化氮传感器后的学习过程	CDI 60LS-共轨柴油喷射
SP0323	更换部件Y74 （压力阀）后的学习过程	CDI 60LS-共轨柴油喷射
SP0324	更换部件Y129 （AdBlue?计量阀）后的学习过程	CDI 60LS-共轨柴油喷射
SP0325	激活燃油泵。	CDI 60LS-共轨柴油喷射
SP0326	复位数量平均值调校数据。	CDI 60LS-共轨柴油喷射
SP0327	快速学习零量校准数值	CDI 60LS-共轨柴油喷射
SP0328	复位HFM偏差补偿的数值。	CDI 60LS-共轨柴油喷射
SP0329	更换空气滤清器后复位空气滤清器学习值	CDI 60LS-共轨柴油喷射
SP0330	取消发动机启动限制(USA)/取消剩余里程限制	CDI 60LS-共轨柴油喷射
SP0331	复位组合仪表中的故障信息雾状尿素水溶液系统中有故障’	CDI 60LS-共轨柴油喷射
SP0332	喷油嘴喷油量调整（手动输入）	CDI 3-共轨柴油喷射3
SP0333	喷油嘴喷油量调整（通过数据读取器输入）	CDI 3-共轨柴油喷射3
SP0334	柴油微粒过滤器的再生	CDI 3-共轨柴油喷射3
SP0335	行驶中柴油微粒过滤器再生	CDI 3-共轨柴油喷射3
SP0336	激活燃油泵。	CDI 3-共轨柴油喷射3
SP0337	更换空气滤清器后复位空气滤清器学习值	CDI 3-共轨柴油喷射3
SP0338	更换部件柴油微粒过滤器后的学习过程	CDI 3-共轨柴油喷射3
SP0339	更换发动机控制单元之后学习柴油微粒过滤器	CDI 3-共轨柴油喷射3
SP0340	调校部件M16/6 （节气门激活器）。	CDI 3-共轨柴油喷射3
SP0341	调校部件M55 （进气道关闭马达）。	CDI 3-共轨柴油喷射3
SP0342	调校部件Y77/1 （增压压力调节器）。	CDI 3-共轨柴油喷射3
SP0343	复位空燃比数值	CDI 3-共轨柴油喷射3
SP0344	解除控制模块ISM的运输保护功能，对控制模块进行个性化设置或激活。	ISM-换挡模块(A80)
SP0345	禁用钥匙或钥匙轨道。	EZS-电子点火开关
SP0346	禁用钥匙或带修理厂钥匙的钥匙轨道。	EZS-电子点火开关
SP0347	重新许可钥匙或钥匙轨道。	EZS-电子点火开关
SP0348	调校备用钥匙。	EZS-电子点火开关
SP0349	激活控制模块N73 （EZS（电子点火开关）控制模块）。	EZS-电子点火开关
SP0350	电压匹配检查过程	SG EM-电动马达控制单元
SP0351	转速匹配检查过程	SG EM-电动马达控制单元
SP0352	伺服马达标准化	KLA-空调
SP0353	检测伺服马达的调节范围	KLA-空调
SP0354	在更换伺服马达后调校伺服马达	KLA-空调
SP0355	更换制冷剂压缩机后的磨合过程	KLA-空调

SP0356	学习空气喷嘴的旋转式电位计	KLA-空调
SP0357	水平高度校准	AIRMATIC-空气悬挂系统
SP0358	激活燃油泵。	ME SF 17.7-发动机电子设备17.7
SP0359	学习节气门极限位置	ME SF 17.7-发动机电子设备17.7
SP0360	驾驶权限系统的学习	ME SF 17.7-发动机电子设备17.7
SP0361	更换发动机后的学习过程	ME SF 17.7-发动机电子设备17.7
SP0362	调校数据的复位	ME SF 17.7-发动机电子设备17.7
SP0363	复位冷起动调校值	ME SF 17.7-发动机电子设备17.7
SP0364	脉冲信号齿调校	ME SF 17.7-发动机电子设备17.7
SP0365	激活燃油泵。	ME 2.7.2-发动机电控系统2.7.2
SP0366	驾驶权限系统的学习	ME 2.7.2-发动机电控系统2.7.2
SP0367	混合气调校的复位	ME 2.7.2-发动机电控系统2.7.2
SP0368	空燃比调校复位	ME 2.7.2-发动机电控系统2.7.2
SP0369	首次初始化	ME 2.7.2-发动机电控系统2.7.2
SP0370	激活燃油泵。	ME 2.7.2-发动机电控系统2.7.2
SP0371	驾驶权限系统的学习	ME 2.7.2-发动机电控系统2.7.2
SP0372	混合气调校的复位	ME 2.7.2-发动机电控系统2.7.2
SP0373	空燃比调校复位	ME 2.7.2-发动机电控系统2.7.2
SP0374	首次初始化	ME 2.7.2-发动机电控系统2.7.2
SP0375	激活燃油泵。	ME 9.7-发动机电控系统9.7
SP0376	学习节气门极限位置	ME 9.7-发动机电控系统9.7
SP0377	驾驶权限系统的学习	ME 9.7-发动机电控系统9.7
SP0378	更换发动机后的学习过程	ME 9.7-发动机电控系统9.7
SP0379	调校数据的复位	ME 9.7-发动机电控系统9.7
SP0380	复位冷起动调校值	ME 9.7-发动机电控系统9.7
SP0381	脉冲信号齿调校	ME 9.7-发动机电控系统9.7
SP0382	激活燃油泵。	ME 9.7 (AMG) -发动机电控系统9.7 (AMG)
SP0383	学习节气门极限位置	ME 9.7 (AMG) -发动机电控系统9.7 (AMG)
SP0384	驾驶权限系统的学习	ME 9.7 (AMG) -发动机电控系统9.7 (AMG)
SP0385	凸轮轴位置的学习	ME 9.7 (AMG) -发动机电控系统9.7 (AMG)
SP0386	调校数据的复位	ME 9.7 (AMG) -发动机电控系统9.7 (AMG)
SP0387	复位冷起动调校值	ME 9.7 (AMG) -发动机电控系统9.7 (AMG)
SP0388	脉冲信号齿调校	ME 9.7 (AMG) -发动机电控系统9.7 (AMG)
SP0389	激活燃油泵。	MED 17.7-发动机电控直喷系统17.7
SP0390	学习节气门极限位置	MED 17.7-发动机电控直喷系统17.7

SP0391	驾驶权限系统的学习	MED 17.7-发动机电控直喷系统17.7
SP0392	更换发动机后的学习过程	MED 17.7-发动机电控直喷系统17.7
SP0393	学习燃油中的乙醇比例。	MED 17.7-发动机电控直喷系统17.7
SP0394	部件M16/45（废气再循环（ARF）伺服马达）的学习过程	MED 17.7-发动机电控直喷系统17.7
SP0395	调校数据的复位	MED 17.7-发动机电控直喷系统17.7
SP0396	复位冷起动调校值	MED 17.7-发动机电控直喷系统17.7
SP0397	复位乙醇学习过程中的计数器读数	MED 17.7-发动机电控直喷系统17.7
SP0398	脉冲信号齿调校	MED 17.7-发动机电控直喷系统17.7
SP0399	混合气调校的快速测试	MED 17.7-发动机电控直喷系统17.7
SP0400	碰撞事件后启用发动机起动	MED 17.7-发动机电控直喷系统17.7
SP0401	转向柱模块	SAM DRIVE-驾驶员信号探测和控制模块
SP0402	行车测试	ABR-自适应制动器
SP0403	轮胎压力损失警报器	ABR-自适应制动器
SP0404	删除部件转向角传感器的零位偏差。	ABR-自适应制动器
SP0405	控制单元ABR的校准	ABR-自适应制动器
SP0406	加注AdBlue雾状尿素水溶液。	SCR-选择性催化还原
SP0407	更换AdBlue雾状尿素水溶液后删除调校值	SCR-选择性催化还原
SP0408	更换部件Y129（AdBlue?计量阀）后的学习过程	SCR-选择性催化还原
SP0409	取消发动机启动限制-取消剩余里程限制	SCR-选择性催化还原
SP0410	复位组合仪表中的故障信息' AdBlue雾状尿素水溶液系统中有故障'	SCR-选择性催化还原
SP0411	标准化-左后和右后	ESV H-后部电动座椅调节装置
SP0412	所有座椅调节马达的标准化	ESV VL-左前电动座椅调节
SP0413	改变标准调节行程。	ESV VL-左前电动座椅调节
SP0414	改变前部范围的终点。	ESV VL-左前电动座椅调节
SP0415	改变前部范围的终点。	ESV VL-左前电动座椅调节
SP0416	改变后部范围的开始。	ESV VL-左前电动座椅调节
SP0417	所有座椅调节马达的标准化	ESV VR-右前电动座椅调节
SP0418	改变标准调节行程。	ESV VR-右前电动座椅调节
SP0419	改变前部范围的终点。	ESV VR-右前电动座椅调节
SP0420	改变前部范围的终点。	ESV VR-右前电动座椅调节
SP0421	改变后部范围的开始。	ESV VR-右前电动座椅调节
SP0422	写入车轮电子装置标识号码。	RDK-轮胎充气压力监控
SP0423	写入轮胎充气压力标准值。	RDK-轮胎充气压力监控
SP0424	电动关闭功能的初始化	TSG HL-左后车门控制单元
SP0425	电动关闭功能的初始化	TSG HR-右后车门控制单元

SP0426	电动关闭功能的初始化	TSG VL-左前车门控制单元
SP0427	电动关闭功能的初始化	TSG VR-右前车门控制单元
SP0428	全景滑动天窗防夹保护功能的学习过程遮阳卷帘	PSD-全景滑动天窗(车内空间CAN总线)
SP0429	进行调校(湿式起步离合器 (NAK))	EGS-电子变速箱控制系统
SP0430	换档机构1-2的调校值	EGS-电子变速箱控制系统
SP0431	换档机构2-3的调校值	EGS-电子变速箱控制系统
SP0432	换档机构3-4的调校值	EGS-电子变速箱控制系统
SP0433	换档机构4-5的调校值	EGS-电子变速箱控制系统
SP0434	换档机构5-6的调校值	EGS-电子变速箱控制系统
SP0435	换档机构6-7的调校值	EGS-电子变速箱控制系统
SP0436	调校数据的复位	EGS-电子变速箱控制系统
SP0437	换档机构7-6的调校值	EGS-电子变速箱控制系统
SP0438	换档机构6-5的调校值	EGS-电子变速箱控制系统
SP0439	换档机构5-4的调校值	EGS-电子变速箱控制系统
SP0440	换档机构4-3的调校值	EGS-电子变速箱控制系统
SP0441	换档机构3-2的调校值	EGS-电子变速箱控制系统
SP0442	换档机构2-1的调校值	EGS-电子变速箱控制系统
SP0443	调校数据的复位	EGS-电子变速箱控制系统
SP0444	倒档	EGS-电子变速箱控制系统
SP0445	换高档	EGS-电子变速箱控制系统
SP0446	换低档	EGS-电子变速箱控制系统
SP0447	加速换低档	EGS-电子变速箱控制系统
SP0448	调校数据的复位(滑差控制的变扭器锁止离合器)	EGS-电子变速箱控制系统
SP0449	根据扭矩范围进行调校	EGS-电子变速箱控制系统
SP0450	滑差控制的变扭器锁止离合器的加注时间调校	EGS-电子变速箱控制系统
SP0451	滑行-调校	EGS-电子变速箱控制系统
SP0452	ASSYST (主动保养系统) 设置	ASSYST-主动保养系统
SP0453	重新初始化AdBlue雾状尿素水溶液可达里程	ASSYST-主动保养系统
SP0454	学习部件A8/3 (STH (驻车暖风) 无线电遥控器发射器)	STH-带遥控器的驻车加热
SP0455	变速箱换档的调校	EGS-电子变速箱控制系统
SP0456	换高档	VGS-变速箱控制
SP0457	换低档	VGS-变速箱控制
SP0458	加速换低档	VGS-变速箱控制
SP0459	停车状态调校	VGS-变速箱控制
SP0460	换高档	VGS-7档变速箱的变速箱控制系统



SP0461	换低档	VGS-7档变速箱的变速箱控制系统
SP0462	加速换低档	VGS-7档变速箱的变速箱控制系统
SP0463	停车状态调校	VGS-9档变速箱的变速箱控制系统
SP0464	对变矩器锁止离合器进行调校	VGS-9档变速箱的变速箱控制系统
SP1000	喷油嘴喷射量调节	N3/9-内燃机OM651的发动机电子设备CDID3
SP1001	激活燃油泵	N3/9-内燃机OM651的发动机电子设备CDID3
SP1002	驾驶认可系统的学习	N3/9-内燃机OM651的发动机电子设备CDID3
SP1003	进气道关闭的学习	N3/9-内燃机OM651的发动机电子设备CDID3
SP1004	学习节气门极限位置	N3/9-内燃机OM651的发动机电子设备CDID3
SP1005	部件''B28/8（柴油微粒滤清器（DPF）压差传感器）''的示教过程	N3/9-内燃机OM651的发动机电子设备CDID3
SP1006	复位部件''B6/1（凸轮轴霍尔传感器）''的学习值	N3/9-内燃机OM651的发动机电子设备CDID3
SP1007	B79/2（变速箱空档位置传感器）	N3/9-内燃机OM651的发动机电子设备CDID3
SP1008	学习部件''Y77/1（增压压力调节器）''。	N3/9-内燃机OM651的发动机电子设备CDID3
SP1009	零量校准数值的快速学习	N3/9-内燃机OM651的发动机电子设备CDID3
SP1010	怠速运行时零量校准数值的快速学习	N3/9-内燃机OM651的发动机电子设备CDID3
SP1011	驾驶时零量校准数值的快速学习	N3/9-内燃机OM651的发动机电子设备CDID3
SP1012	复位热膜式多点顺序燃油喷注（HFM）偏差补偿的数值。	N3/9-内燃机OM651的发动机电子设备CDID3
SP1013	对空气滤清器的脏污程度进行复位	N3/9-内燃机OM651的发动机电子设备CDID3
SP1014	氧化催化转换器	N3/9-内燃机OM651的发动机电子设备CDID3
SP1015	更换控制单元''N3/9（共轨柴油喷射（CDI）控制单元）''后学习柴油微粒	N3/9-内燃机OM651的发动机电子设备CDID3
SP1016	更换部件''柴油微粒过滤器''后的学习过程	N3/9-内燃机OM651的发动机电子设备CDID3
SP1017	碰撞事件后启用发动机起动	N3/9-内燃机OM651的发动机电子设备CDID3
SP1018	高压燃油回路排气	N3/9-内燃机OM651的发动机电子设备CDID3
SP1019	对部件''Y129（尿素(R)计量阀）''执行学习过程。	N3/9-内燃机OM651的发动机电子设备CDID3
SP1020	对部件''B16/15（选择性催化还原（SCR）催化转化器上游的温度传感器）	N3/9-内燃机OM651的发动机电子设备CDID3
SP1021	复位部件''SCR催化转换器上游的氧化氮传感器''和''SCR催化转换器下游的	N3/9-内燃机OM651的发动机电子设备CDID3
SP1022	复位尿素(R)计量学习值。	N3/9-内燃机OM651的发动机电子设备CDID3
SP1023	更换部件''SCR催化转化器''后的学习过程	N3/9-内燃机OM651的发动机电子设备CDID3
SP1024	复位部件''M16/46（低压废气再循环促动马达）''的学习值	N3/9-内燃机OM651的发动机电子设备CDID3
SP1025	部件''B53/1（离合器踏板传感器）''的示教过程	N3/9-内燃机OM651的发动机电子设备CDI3MFA1
SP1026	复位学习值''废气再循环（低压）''	N3/9-内燃机OM651的发动机电子设备CDI3MFA1
SP1027	在更换柴油微粒滤清器后，结合氧化氮（NO <sub>x</sub> ）存储催化转换器的示教过程	N3/9-内燃机OM651的发动机电子设备CDI3MFA1
SP1028	在更换控制单元''N3/9（共轨柴油喷射（CDI）控制单元）''后，结合氧化	N3/9-内燃机OM651的发动机电子设备CDI3MFA1
SP1029	学习过程的状态	N3/9-内燃机OM607的发动机电子设备CRR1
SP1030	行驶中柴油微粒过滤器再生	N3/9-内燃机OM607的发动机电子设备CRR1

SP1031	复位部件''燃油喷油嘴''的学习值	N3/9-内燃机OM607的发动机电子设备CRR1
SP1032	学习部件''M16/6（节气门促动器）''。	N3/9-内燃机OM607的发动机电子设备CRR1
SP1033	学习部件''Y27/8（高压废气再循环促动器）''。	N3/9-内燃机OM607的发动机电子设备CRR1
SP1034	学习部件''Y27/7（低压废气再循环促动器）''。	N3/9-内燃机OM607的发动机电子设备CRR1
SP1035	学习部件''M16/57（废气风门调节器）''。	N3/9-内燃机OM607的发动机电子设备CRR1
SP1036	复位部件''B4/6（油轨压力传感器）''的学习值	N3/9-内燃机OM607的发动机电子设备CRR1
SP1037	复位部件''燃油系统高压泵''的学习值	N3/9-内燃机OM607的发动机电子设备CRR1
SP1038	复位部件''B28/8（柴油微粒滤清器（DPF）压差传感器）''的学习值	N3/9-内燃机OM607的发动机电子设备CRR1
SP1039	复位部件''G3/2（催化转换器上游的氧传感器）''的学习值	N3/9-内燃机OM607的发动机电子设备CRR1
SP1040	复位部件''涡轮增压器''的学习值	N3/9-内燃机OM607的发动机电子设备CRR1
SP1041	复位部件''柴油微粒过滤器''的学习值	N3/9-内燃机OM607的发动机电子设备CRR1
SP1042	B79/3（手动变速箱（MG）中央换档轴位置传感器）	N3/9-内燃机OM607的发动机电子设备CRR1
SP1043	一般保养的确认	仪表盘 (KI)
SP1044	恢复保养前状态	仪表盘 (KI)
SP1045	特殊保养	仪表盘 (KI)
SP1046	激活	远程信息处理 (KOM0)
SP1047	停用	远程信息处理 (KOM0)
SP1048	备用钥匙的学习	电子点火开关 (EVS)
SP1049	激活控制单元''N73（电子点火开关控制单元）''	电子点火开关 (EVS)
SP1050	初始化:电动转向锁（ELV）	电子点火开关 (EVS)
SP1051	激活功能''轮胎压力损失报警''。	电控行车稳定系统（N30/4）(ESP)
SP1052	部件''加速度传感器''的校准	电控行车稳定系统（N30/4）(ESP)
SP1053	写入轮胎压力传感器识别号。	轮胎压力检测系统 (RDK)
SP1054	激活舒适便捷电话。	AUDIO-音频系统或驾驶室管理及数据系统（A2-A40/3）
SP1055	舒适便捷电话	AUDIO-音频系统或驾驶室管理及数据系统（A2-A40/3）
SP1056	配对:音频或驾驶室管理及数据系统（COMAND）-mbrace(因特网连接)	AUDIO-音频系统或驾驶室管理及数据系统（A2-A40/3）
SP1057	恢复VPN连接的原始授权证书。	AUDIO-音频系统或驾驶室管理及数据系统（A2-A40/3）
SP1058	学习过程''当前日期(全球定位系统（GPS）数据)''	AUDIO-音频系统或驾驶室管理及数据系统（A2-A40/3）
SP1059	复位部件''A90（防碰撞辅助系统控制单元）''的学习值	“防碰撞辅助系统”控制单元（A90）(SG AWF)
SP1060	音响系统的话筒的校准	声音-音响系统
SP1061	水平高度校准	自适应减震系统（N51/5）(ADS)
SP1062	N121/1（尾门控制系统的控制单元）	尾门控制系统 (HKS)
SP1063	校准	多功能摄像机 (MFK)
SP1064	加装	多功能摄像机（A40/11）(MFK)
SP1065	伺服马达标准化	空调 (KLA)

SP1066	促动马达的学习	空调 (KLA)
SP1067	制冷剂压缩机开始运转	空调 (KLA)
SP1068	学习部件'' A8/3 （辅助暖气系统无线电遥控器发射器）''。	辅助暖气系统 (STH)
SP1069	部件'' A91b1 （电动动力转向扭矩传感器）'' 的校准	电动转向助力器 (N68) (ES)
SP1070	复位方向盘中间位置	电动转向助力器 (N68) (ES)
SP1071	复位设码	电动转向助力器 (N68) (ES)
SP1072	防夹保护传感器的学习过程	‘全景滑动天窗’控制模块 (A98) (PSD)
SP1073	设码	平视显示器 (HUD)
SP1074	标准化与调校	带记忆功能的“驾驶员”电动座椅调节 (ESV)
SP1075	标准化	带记忆功能的“驾驶员”电动座椅调节 (ESV)
SP1076	方便出入功能	带记忆功能的“驾驶员”电动座椅调节 (ESV)
SP1077	初始化	拖车识别 (N28/1) (AHE)
SP1078	删除初始化数值	拖车识别 (N28/1) (AHE)
SP1079	远程雷达传感器的校正	车距控制系统 (A89) (DTR)
SP1080	电动车窗的标准化	左侧前车门 (TSG VL)
SP1081	控制单元'' N128 （电动驻车制动器控制单元）'' 的校准	电动驻车制动器 (N128) (EFB)
SP1082	转向角传感器的校准	倒车摄像机 (RFK)
SP1083	倒车摄像机的校准	倒车摄像机 (RFK)
SP1084	零位调校	“大灯”控制单元 (N71/1) (SG SW)
SP1085	复位部件'' 左侧氙气大灯'' 的运行小时计数器	“大灯”控制单元 (N71/1) (SG SW)
SP1086	复位部件'' 右侧氙气大灯'' 的运行小时计数器	“大灯”控制单元 (N71/1) (SG SW)
SP1087	游客模式	“大灯”控制单元 (N71/1) (SG SW)
SP1088	通过诊断调节大灯	左侧大灯 (SG SW L)
SP1089	复位部件'' E1 （左前照明灯单元）'' 的运行小时计数器	左侧大灯 (SG SW L)
SP1090	复位部件'' E1m4 （左前照明单元风扇马达1）'' 的运行小时计数器	左侧大灯 (SG SW L)
SP1091	将控制单元编码与照明灯单元匹配	左侧大灯 (SG SW L)
SP1092	调整灯组上控制单元的设码	左侧大灯 (SG SW L)
SP1093	复位车辆侧控制单元'' E1n9'' 的分配	左侧大灯 (SG SW L)
SP1094	复位部件'' E1m5 （左前照明单元风扇马达 2）'' 的运行小时计数器	左侧大灯 (E1n9) (SG SW L)
SP1095	复位部件'' E2 （右前照明灯单元）'' 的运行小时计数器	右侧大灯 (SG SW R)
SP1096	复位部件'' E2m4 （右前照明单元风扇马达1）'' 的运行小时计数器	右侧大灯 (SG SW R)
SP1097	复位部件'' E2m5 （右前照明单元风扇马达 2）'' 的运行小时计数器	右侧大灯 (SG SW R)
SP1098	风挡玻璃的参数设置和调校	B38/2 - 雨水/光线传感器 (RGLS)
SP1099	复位换油服务数据	全轮驱动 (VG)
SP1100	更换部件'' 分动箱''	全轮驱动 (VG)

SP1101	驾驶模式中的部件''Y68/3（全轮驱动电磁阀）''功能检查	全轮驱动(VG)
SP1102	复位部件''Y68/3（全轮驱动电磁阀）''的学习值	全轮驱动(VG)
SP1103	电擦除可编程只读存储器（EEPROM）数值显示	双片离合器传输电子变速箱控制系统(DKG)
SP1104	松开运输保护装置。	双片离合器传输电子变速箱控制系统(DKG)
SP1105	B28/18（低压废气再循环压差传感器）	N127（传动系统控制单元）
SP1106	学习部件''M16/46（低压废气再循环促动马达）''。	N127（传动系统控制单元）
SP1107	学习部件''M16/57（废气风门调节器促动马达）''。	N127（传动系统控制单元）
SP1108	复位乙醇学习过程的频率计数器的读数	N3/10-内燃机M274的发动机电子设备MED40
SP1109	混合气调校值复位	N3/10-内燃机M274的发动机电子设备MED40
SP1110	复位脉冲信号齿调校值	N3/10-内燃机M274的发动机电子设备MED40
SP1111	复位部件''汽油微粒滤清器''的学习值	N3/10-内燃机M274的发动机电子设备MED40
SP1112	控制单元''N3/10（发动机电子设备（ME）控制单元）''复位CAN总线诊断学	N3/10-内燃机M274的发动机电子设备MED40
SP1113	学习燃油中的乙醇比例	N3/10-内燃机M274的发动机电子设备MED40
SP1114	废气再循环促动器的学习	N3/10-内燃机M274的发动机电子设备MED40
SP1115	进行学习过程''脉冲信号齿调校''。	N3/10-内燃机M274的发动机电子设备MED40
SP1116	学习凸轮轴的位置	N3/10-内燃机M274的发动机电子设备MED40
SP1117	复位调校值	N3/10-内燃机M133的发动机电子设备MED40AMG
SP1118	零量校准调校	CDI-内燃机OM608的发动机电子设备CRR2
SP1119	复位部件''B2/5（热膜式空气质量流量传感器）''的学习值	CDI-内燃机OM608的发动机电子设备CRR2
SP1120	复位部件''B175（温度传感器传感器单元）''的学习值	CDI-内燃机OM608的发动机电子设备CRR2
SP1121	复位部件''废气再处理单元''的学习值	CDI-内燃机OM608的发动机电子设备CRR2
SP1122	重置部件''燃油系统高压泵''和''油轨''的学习值	CDI-内燃机OM608的发动机电子设备CRR2
SP1123	部件''Y27/7（低压废气再循环促动器）''的示教过程	CDI-内燃机OM608的发动机电子设备CRR2
SP1124	部件''Y27/8（高压废气再循环促动器）''的示教过程	CDI-内燃机OM608的发动机电子设备CRR2
SP1125	部件''M16/6（节气门促动器）''的示教过程	CDI-内燃机OM608的发动机电子设备CRR2
SP1126	部件''Y77/1（增压压力调节器）''的示教过程	CDI-内燃机OM608的发动机电子设备CRR2
SP1127	激活部件''M3（燃油泵）''	CDI-内燃机OM608的发动机电子设备CRR2
SP1128	复位部件''Y129（尿素(R)计量阀）''的学习值	CDI-内燃机OM608的发动机电子设备CRR2
SP1129	复位部件''A103（尿素(R)泵模块）''的学习值	CDI-内燃机OM608的发动机电子设备CRR2
SP1130	更换部件''B2/5（热膜式空气质量流量传感器）''后的学习过程	N3/9-内燃机OM654的发动机电子设备MRD1
SP1131	部件''M55（进气道关闭促动马达）''的示教过程	N3/9-内燃机OM654的发动机电子设备MRD1
SP1132	部件''M16/46（低压废气再循环促动马达）''的示教过程	N3/9-内燃机OM654的发动机电子设备MRD1
SP1133	部件''Y27/9（废气再循环促动器）''的示教过程	N3/9-内燃机OM654的发动机电子设备MRD1
SP1134	更换部件''Y74（调压阀）''后的学习过程	N3/9-内燃机OM654的发动机电子设备MRD1
SP1135	更换部件''Y94（流量调节阀）''后的学习过程	N3/9-内燃机OM654的发动机电子设备MRD1



SP1136	更换部件'' B28/8（柴油微粒滤清器（DPF）压差传感器）'' 后的学习过程	N3/9-内燃机OM654的发动机电子设备MRD1
SP1137	更换部件'' B28/18（低压废气再循环压差传感器）'' 后的学习过程	N3/9-内燃机OM654的发动机电子设备MRD1
SP1138	复位因失去曲轴与凸轮轴之间的同步状态而生成的故障存储器条目	N3/9-内燃机OM654的发动机电子设备MRD1
SP1139	控制单元'' N3/9（共轨柴油喷射（CDI）控制单元）'' 复位CAN总线诊断学习	N3/9-内燃机OM654的发动机电子设备MRD1
SP1140	更换部件'' B19/7（催化转换器上游的温度传感器）'' 后的学习过程	N3/9-内燃机OM654的发动机电子设备MRD1
SP1141	更换部件'' B19/9（柴油微粒滤清器上游的温度传感器）'' 后的学习过程	N3/9-内燃机OM654的发动机电子设备MRD1
SP1142	更换部件'' B175（温度传感器传感器单元）'' 后的学习过程	N3/9-内燃机OM654的发动机电子设备MRD1
SP1143	更换部件'' 氧化催化转换器'' 后的学习过程	N3/9-内燃机OM654的发动机电子设备MRD1
SP1144	复位部件'' 柴油微粒过滤器'' 和'' SCR催化转化器'' 的学习值。	N3/9-内燃机OM654的发动机电子设备MRD1
SP1145	部件'' Y129（尿素(R)计量阀）'' 的示教过程	N3/9-内燃机OM654的发动机电子设备MRD1
SP1146	停用生产模式	左侧前车门(TSG VL)
SP1147	启动控制单元复位。	左侧前车门(TSG VL)
SP1148	执行部件'' N121/1（尾门控制系统的控制单元）'' 的标准化。	尾门控制系统(HKS)
SP1149	局域互联网（LIN）总线用户定址	环境照明灯(AML)
SP1150	写入车辆识别号（VIN）	右侧外后部内置雷达传感器(IRS HRA)
SP1151	复位车辆识别号（FIN）。	右侧外后部内置雷达传感器(IRS HRA)
SP1152	部件'' 按钮'' 取消'' 功能检查	方向盘电子装置(LRE)
SP1153	通过校准助手调整	倒车摄像机(RFK)
SP1154	学习过程软件模块'' AMG底盘''	驱动机构(AMG DRVU)
SP1155	部件'' N170（后翼子板控制单元）'' 的示教过程	驱动机构(AMG DRVU)
SP1156	初始化部件'' 促动器差速锁''	驱动机构(AMG DRVU)
SP1157	部件'' A40/11（多功能摄像机）'' 的校准	多功能摄像机(单眼)（A40/11）(MFK)
SP1158	自动照明测试	车顶控制板(DBE)
SP1159	控制单元 解锁	'前排乘客'' 座椅加热
SP1160	控制单元 上锁	'前排乘客'' 座椅加热
SP1161	控制单元解锁	'驾驶员'' 座椅加热
SP1162	控制单元上锁	'驾驶员'' 座椅加热
SP1163	计数器'' 空气滤清器的脏污程度'' 的复位	空调(KLA)
SP1164	示教传感器'' B12/2（制冷剂压力传感器）''	空调(KLA)
SP1165	复位部件'' B92/12（近程和远程雷达传感器）'' 的学习值	限距控制系统(DTR)
SP1166	出厂设置的加载	限距控制系统(DTR)
SP1167	复位频率计数器'' 碰撞事件'' 的状态	雷达传感器控制单元(SGR)
SP1168	写入车辆识别号	雷达传感器控制单元(SGR)
SP1169	复位部件'' 梅赛德斯-奔驰智能驾驶'' 的学习值	雷达传感器控制单元(SGR)
SP1170	控制单元'' N62（驻车系统控制单元）'' 的校准	驻车定位系统(PTS)



SP1171	复位学习值	电动动力转向 (ES)
SP1172	复位信号''转向角''的偏移值。	电动动力转向 (ES)
SP1173	复位转向系内部摩擦的适配值。	电动动力转向 (ES)
SP1174	部件''分动箱''的校准	全轮驱动 (VG)
SP1175	离合器接合点调校	全轮驱动 (VG)
SP1176	复位部件“B92/7（右侧外部后保险杠雷达传感器）”的学习值。	右后外侧短程雷达 (RR NBR)
SP1177	复位部件“B92/10（左侧外部后保险杠雷达传感器）”的学习值。	左后外侧短程雷达 (LR NBR)
SP1178	部件''横摆率、横向和纵向加速度传感器''的校准	电控车辆稳定行驶系统 (ESP)
SP1179	部件''ESP (R) 调节阀''的校准	电控车辆稳定行驶系统 (ESP)
SP1180	部件''电动驻车制动器''的校准	电控车辆稳定行驶系统 (ESP)
SP1181	部件''B37/1（踏板角度传感器）''的校准	电控车辆稳定行驶系统 (ESP)
SP1182	功能''轮胎压力损失报警''的激活	电控车辆稳定行驶系统 (ESP)
SP1183	数值''离合器接合点''的复位	电控车辆稳定行驶系统 (ESP)
SP1184	将部件''M56（真空泵）''的磨损数值复位。	电控车辆稳定行驶系统 (ESP)
SP1185	检测部件''B37/1（踏板角度传感器）''	电控车辆稳定行驶系统 (ESP)
SP1186	部件''S9/1（制动灯开关）''功能检查	电控车辆稳定行驶系统 (ESP)
SP1187	功能''持续故障记忆''的激活	电控车辆稳定行驶系统 (ESP)
SP1188	部件''A103/1b5（尿素 (R) 液位传感器）''的校准	选择性催化还原 (SCR)
SP1189	复位算得的尿素 (R) 罐加注液位	选择性催化还原 (SCR)
SP1190	DEF@CPC_NG_ODX_MFA2*44058**default*70630	N127（传动系统控制单元）
SP1191	低温冷却回路冷却系统的排气	N127（传动系统控制单元）
SP1192	加注低温冷却回路的冷却系统	N127（传动系统控制单元）
SP1193	测试模式1	N127（传动系统控制单元）
SP1194	测试模式2	N127（传动系统控制单元）
SP1195	B79/3（手动变速箱 (MG) 中央换档轴位置传感器）位置向后	N127（传动系统控制单元）
SP1196	B79/3（手动变速箱 (MG) 中央换档轴位置传感器）位置档位5	N127（传动系统控制单元）
SP1197	进行电压匹配。	功率电子装置 (SG EM)
SP1198	示教位置传感器	功率电子装置 (SG EM)
SP1199	部件''集成式起动发电机''的连接 (高电压)	功率电子装置 (SG EM)
SP1200	检查部件''直流/直流变换器''上接地带的电气导线连接。	功率电子装置 (SG EM)
SP1201	高电压元件锁	蓄电池管理系统 (BMS)
SP1202	学习过程 正时链	N3/10-内燃机M282的发动机电子设备EM71
SP1203	学习过程	N3/10-内燃机M260/M264的发动机电子设备MED41
SP1204	在车辆静止时执行示教过程''脉冲信号齿调校''。	N3/10-内燃机M139的发动机电子设备MRG1AMGR4
SP1205	在行驶模式下执行示教过程''脉冲信号齿调校''。	N3/10-内燃机M139的发动机电子设备MRG1AMGR4

SP1206	更换发动机后的学习过程	N3/10-内燃机M139的发动机电子设备MRG1AMGR4
SP1207	示教用过的燃油喷油嘴	N3/10-内燃机M139的发动机电子设备MRG1AMGR4
SP1208	复位功能'' 控制器区域网络 (CAN) 总线'' 配置	N3/10-内燃机M139的发动机电子设备MRG1AMGR4
SP1209	前部区域360° 摄像头的校准	360° 摄像机 (CAMERA)
SP1210	车尾区域360° 摄像头的校准	360° 摄像机 (CAMERA)
SP1211	左侧车外后视镜360° 摄像头的校准	360° 摄像机 (CAMERA)
SP1212	右侧车外后视镜360° 摄像头的校准	360° 摄像机 (CAMERA)
SP1213	多个360° 摄像头校准	360° 摄像机 (CAMERA)
SP1214	激活燃油泵。	发动机电控系统9.7 (ME 9.7)
SP1215	驾驶权限系统的学习	发动机电控系统9.7 (ME 9.7)
SP1216	调校数据的复位	发动机电控系统9.7 (ME 9.7)
SP1217	复位冷起动调校值	发动机电控系统9.7 (ME 9.7)
SP1218	脉冲信号齿调校	发动机电控系统9.7 (ME 9.7)
SP1219	进行调校(湿式起步离合器 (NAK) )	电子变速箱控制系统 (EGS)
SP1220	换档机构1-2的调校值	电子变速箱控制系统 (EGS)
SP1221	换档机构2-3的调校值	电子变速箱控制系统 (EGS)
SP1222	换档机构3-4的调校值	电子变速箱控制系统 (EGS)
SP1223	换档机构4-5的调校值	电子变速箱控制系统 (EGS)
SP1224	换档机构5-6的调校值	电子变速箱控制系统 (EGS)
SP1225	换档机构6-7的调校值	电子变速箱控制系统 (EGS)
SP1226	换档机构7-6的调校值	电子变速箱控制系统 (EGS)
SP1227	换档机构6-5的调校值	电子变速箱控制系统 (EGS)
SP1228	换档机构5-4的调校值	电子变速箱控制系统 (EGS)
SP1229	换档机构4-3的调校值	电子变速箱控制系统 (EGS)
SP1230	换档机构3-2的调校值	电子变速箱控制系统 (EGS)
SP1231	换档机构2-1的调校值	电子变速箱控制系统 (EGS)
SP1232	倒档	电子变速箱控制系统 (EGS)
SP1233	换高档	电子变速箱控制系统 (EGS)
SP1234	换低档	电子变速箱控制系统 (EGS)
SP1235	加速换低档	电子变速箱控制系统 (EGS)
SP1236	调校数据的复位(滑差控制的变扭器锁止离合器)	电子变速箱控制系统 (EGS)
SP1237	根据扭矩范围进行调校	电子变速箱控制系统 (EGS)
SP1238	滑差控制的变扭器锁止离合器的加注时间调校	电子变速箱控制系统 (EGS)
SP1239	滑行-调校	电子变速箱控制系统 (EGS)
SP1240	轮胎压力损失警报器(激活)	电控行车稳定系统 (ESP)

SP1241	删除部件N49（转向角传感器）的零位偏差。	电控行车稳定系统(ESP)
SP1242	ABS故障 激活/未激活	电控行车稳定系统(ESP)
SP1243	行车测试	电控行车稳定系统(ESP)
SP1244	删除部件B24/15（微型机械式偏转率传感器AY传感器）的零位偏差。	电控行车稳定系统(ESP)
SP1245	方向盘规格	安全气囊(AB)
SP1246	解除控制模块ISM的运输保护功能，对控制模块进行个性化设置或激活。	换挡模块(A80)(ISM)
SP1247	通过自动选取旧控制单元的设置进行试运行	悬架(LWR)
SP1248	通过手动设定新控制单元进行试运行/水平高度校准	悬架(LWR)
SP1249	复位压缩机运行时间	悬架(LWR)
SP1250	全景滑动天窗标准化	车顶操作单元(DBE)
SP1251	全景滑动天窗防夹保护功能的学习过程	车顶操作单元(DBE)
SP1252	保养灯归零	主动保养系统(ASSYST)
SP1253	确认总保养	主动保养系统PLUS(ASSYST PLUS)
SP1254	复位无意间确认的总保养	主动保养系统PLUS(ASSYST PLUS)
SP1255	零位调节	左侧氙气大灯(XALWA L)
SP1256	游客模式(灯光对称分布)	左侧氙气大灯(XALWA L)
SP1257	复位运行小时计数器	左侧氙气大灯(XALWA L)
SP1258	EP:复位运行小时计数器	左侧氙气大灯(XALWA L)
SP1259	车轴或水平高度传感器的零位调节	自动大灯照明距离调节和大灯控制(LWR)
SP1260	检测伺服马达的调节范围	空调(KLA)
SP1261	在更换伺服马达后调校伺服马达	空调(KLA)
SP1262	更换制冷剂压缩机后的磨合过程	空调(KLA)
SP1263	喷油嘴喷射量匹配	共轨柴油喷射(CDI 6BIN5)
SP1264	更换发动机控制单元之后学习柴油微粒过滤器	共轨柴油喷射(CDI 6BIN5)
SP1265	更换发动机控制单元后柴油微粒过滤器的学习未转移数值	共轨柴油喷射(CDI 6BIN5)
SP1266	更换发动机控制单元后选择催化还原(SCR)废气再处理系统的学习未转移	共轨柴油喷射(CDI 6BIN5)
SP1267	更换部件柴油微粒过滤器后的学习过程	共轨柴油喷射(CDI 6BIN5)
SP1268	更换部件柴油氧化催化转换器后的学习过程	共轨柴油喷射(CDI 6BIN5)
SP1269	更换部件选择性催化还原(SCR)后的学习过程-尾气催化净化器	共轨柴油喷射(CDI 6BIN5)
SP1270	更换部件B16/15(选择性催化还原(SCR)催化转换器上游的温度传感器)后的	共轨柴油喷射(CDI 6BIN5)
SP1271	更换部件B28/8(压差传感器(DPF))后的学习过程	共轨柴油喷射(CDI 6BIN5)
SP1272	更换部件G3/2(尾气催化净化器前的氧传感器)后的学习过程	共轨柴油喷射(CDI 6BIN5)
SP1273	更换部件选择性催化还原(SCR)催化转换器上游的氧化氮传感器后的学习	共轨柴油喷射(CDI 6BIN5)
SP1274	更换部件选择性催化还原(SCR)催化转换器下游的氧化氮传感器后的学习	共轨柴油喷射(CDI 6BIN5)
SP1275	更换部件Y27/9(废气再循环促动器)后的学习过程	共轨柴油喷射(CDI 6BIN5)

SP1276	更换部件Y74（压力阀）后的学习过程	共轨柴油喷射 (CDI 6BIN5)
SP1277	更换部件Y129(尿素计量阀)后的学习过程	共轨柴油喷射 (CDI 6BIN5)
SP1278	复位数量平均值调校数据	共轨柴油喷射 (CDI 6BIN5)
SP1279	快速学习零量校准数值	共轨柴油喷射 (CDI 6BIN5)
SP1280	复位HFM偏差补偿的数值	共轨柴油喷射 (CDI 6BIN5)
SP1281	复位尿素雾状尿素水溶液品质因数	共轨柴油喷射 (CDI 6BIN5)
SP1282	更换空气滤清器后复位空气滤清器学习值	共轨柴油喷射 (CDI 6BIN5)
SP1283	加注尿素雾状尿素水溶液。	选择性催化还原 (SCR)
SP1284	更换尿素雾状尿素水溶液后删除调校值	选择性催化还原 (SCR)
SP1285	更换部件Y129 （尿素(R) 计量阀）后的学习过程	选择性催化还原 (SCR)
SP1286	取消发动机启动限制-取消剩余里程限制	选择性催化还原 (SCR)
SP1287	复位组合仪表中的故障信息' 尿素雾状尿素水溶液系统中有故障'	选择性催化还原 (SCR)
SP1288	更换部件B16/15 （选择性催化还原（SCR）催化转换器上游的温度传感器）	共轨柴油喷射 (CDI 60LS)
SP1289	更换部件B28/8 （压差传感器（DPF））后的学习过程	共轨柴油喷射 (CDI 60LS)
SP1290	更换部件G3/2 （尾气催化净化器前的氧传感器）后的学习过程	共轨柴油喷射 (CDI 60LS)
SP1291	更换部件氧化氮传感器后的学习过程	共轨柴油喷射 (CDI 60LS)
SP1292	更换部件Y74 （压力阀）后的学习过程	共轨柴油喷射 (CDI 60LS)
SP1293	复位数量平均值调校数据。	共轨柴油喷射 (CDI 60LS)
SP1294	复位HFM偏差补偿的数值。	共轨柴油喷射 (CDI 60LS)
SP1295	取消发动机启动限制 (USA) /取消剩余里程限制	共轨柴油喷射 (CDI 60LS)
SP1296	对部件'' B28/8（柴油微粒滤清器（DPF）压差传感器）'' 执行学习过程。	N3/9-内燃机OM651的发动机电子设备CR43
SP1297	部件'' B79/2 （变速箱空档位置传感器）'' 的示教过程	N3/9-内燃机OM651的发动机电子设备CR43
SP1298	部件'' G3/2 （催化转换器上游的氧传感器）'' 的示教过程	N3/9-内燃机OM651的发动机电子设备CR43
SP1299	部件'' Y74（调压阀）'' 的示教过程	N3/9-内燃机OM651的发动机电子设备CR43
SP1300	部件'' Y94 （流量调节阀）'' 的示教过程	N3/9-内燃机OM651的发动机电子设备CR43
SP1301	复位流量平均值匹配的数值。	N3/9-内燃机OM651的发动机电子设备CR43
SP1302	更换部件'' G3/2 （催化转换器上游的氧传感器）'' 后的学习过程	N3/9-内燃机OM642的发动机电子设备CDI60LS
SP1303	更换带氧化催化转换器的组合式柴油微粒滤清器后的示教过程	N3/9-内燃机OM642的发动机电子设备CDI61
SP1304	更换控制单元'' N3/9（共轨柴油喷射（CDI）控制单元）'' 后学习带氧化催	N3/9-内燃机OM642的发动机电子设备CDI61
SP1305	更换控制单元'' N3/9（共轨柴油喷射（CDI）控制单元）'' 后学习氧化催化	N3/9-内燃机OM642的发动机电子设备CDI61
SP1306	部件'' 变矩器锁止离合器'' 的调校	Y3/8n4-全集成化变速箱控制
SP1307	湿式离合器（NAK）调校	Y3/8n4-全集成化变速箱控制
SP1308	驾驶模式中部件'' 湿式离合器'' 的高级调校	Y3/8n4-全集成化变速箱控制
SP1309	液压换档元件的分配	Y3/8n4-全集成化变速箱控制
SP1310	停车状态调校	Y3/8n4-全集成化变速箱控制



SP1311	手动换档系统的适配值	Y3/8n4-全集成化变速箱控制
SP1312	变扭器使用寿命数据复位	Y3/8n4-全集成化变速箱控制
SP1313	自动变速箱使用寿命数据复位	Y3/8n4-全集成化变速箱控制
SP1314	复位学习值'' 滑行模式''	Y3/8n4-全集成化变速箱控制
SP1315	选档范围传感器的学习	Y3/8n4-全集成化变速箱控制
SP1316	驻车止动爪位置传感器的学习	Y3/8n4-全集成化变速箱控制
SP1317	对变矩器锁止离合器进行调校	Y3/8n4-7档变速箱控制系统
SP1318	换档机构	Y3/8n4-7档变速箱控制系统
SP1319	倒车档	Y3/8n4-7档变速箱控制系统
SP1320	变矩器	Y3/8n4-7档变速箱控制系统
SP1321	换档质量历史记录	Y3/8n4-9档变速箱控制系统
SP1322	复位换档元件的使用寿命数据	Y3/8n4-9档变速箱控制系统
SP1323	复位部件'' 驻车止动爪'' 的学习值	Y3/8n4-9档变速箱控制系统
SP1324	更换部件'' 尿素(R) 计量阀'' 后的学习过程	选择性催化还原(SCR)
SP1325	复位调校值-选择性催化还原(SCR) 废气再处理系统长期匹配系数	选择性催化还原(SCR)
SP1326	NOx传感器调校值的复位	选择性催化还原(SCR)
SP1327	取消剩余里程限制	选择性催化还原(SCR)
SP1328	复位部件'' A103/2m1 (尿素(R) 输送泵)'' 的调校值	选择性催化还原(SCR)
SP1329	部件'' L20 (集成式起动发电机转子位置传感器)'' 的复位	功率电子装置 (N129/1) (SG EM)
SP1330	测定部件'' N83/1 (DC/DC转换器控制单元)'' 接地带接触电阻平均值	功率电子装置 (N129/1) (SG EM)
SP1331	重新激活轮胎压力损失报警。	电控行车稳定系统 (N30/4) (ESP)
SP1332	部件'' A7/3 (牵引系统液压单元)'' 的校准	电控行车稳定系统 (N30/4) (ESP)
SP1333	部件'' B24/15 (偏转率、横向加速度和纵向加速度传感器)'' 的校准	电控行车稳定系统 (N30/4) (ESP)
SP1334	生产	电控行车稳定系统 (N30/4) (ESP)
SP1335	校准部件'' A7/3 (牵引系统液压单元)'' 内的隔离阀和进气阀。	再生制动系统 (N30/6) (ESP)
SP1336	学习部件'' B37/1 (踏板角度传感器)'' 。	再生制动系统 (N30/6) (ESP)
SP1337	复位部件'' M56 (真空泵)'' 的运行小时计数器	再生制动系统 (N30/6) (ESP)
SP1338	研发数据	再生制动系统 (N30/6) (ESP)
SP1339	给'' 紧急停止'' 频率计数器复位。	雷达测距传感器控制单元(SGR)
SP1340	部件'' B29/2 (限距控制系统(DTR) 左前保险杠传感器)'' 和'' B29/3	雷达测距传感器控制单元(SGR)
SP1341	读取实际值'' 部件'' 左前短程雷达'' 的偏移值'' 和'' 部件'' 右前短程雷达''	雷达测距传感器控制单元(SGR)
SP1342	部件'' N148 (360° 摄像头控制单元)'' 的校准	360° 摄像机(CAMERA)
SP1343	采用校准值	360° 摄像机(CAMERA)
SP1344	特殊措施	360° 摄像机(CAMERA)
SP1345	压缩机运行时间复位	自适应减震系统 (N51/5) (ADS)



SP1346	连接（配对）梅赛德斯—奔驰耳机	后排乘客区内左侧显示屏 (D FOL)
SP1347	连接（配对）其他耳机(仅用于研发部门)	后排乘客区内左侧显示屏 (D FOL)
SP1348	出厂设置	后排乘客区内左侧显示屏 (D FOL)
SP1349	当前连接的耳机	后排乘客区内左侧显示屏 (D FOL)
SP1350	连接（配对）梅赛德斯—奔驰耳机(仅用于研发部门)	后排乘客区内左侧显示屏 (D FOL)
SP1351	校准控制单元’A80（直接换档（DIRECT SELECT）智能伺服选档模块）’。	换档模块 (A80) (ISM)
SP1352	不同设码的复位	换档模块 (A80) (ISM)
SP1353	学习传感器	侧倾控制 (N51/6) (RC)
SP1354	部件’N15/7（分动箱控制模块）’的校准	分动箱 (VG)
SP1355	重置部件’左侧’和’右侧’的学习值 汽油微粒滤清器	N3/10-内燃机M276的发动机电子设备MED177
SP1356	复位部件’汽油微粒滤清器’的学习值 右侧	N3/10-内燃机M276的发动机电子设备MED177
SP1357	复位部件’汽油微粒滤清器’的学习值 左侧	N3/10-内燃机M276的发动机电子设备MED177
SP1358	废气再循环促动器示教	N3/10-内燃机M276的发动机电子设备MED177
SP1359	复位部件’汽油微粒滤清器’的学习值右侧	N3/10-内燃机M276 涡轮增压器的发动机电子设备MED177V6LA
SP1360	复位部件’汽油微粒滤清器’的学习值左侧	N3/10-内燃机M276 涡轮增压器的发动机电子设备MED177V6LA
SP1361	进行调校	Y3/8n4-9档变速箱控制系统
SP1362	部件’湿式离合器 (NAK)’快速调校	Y3/8n4-9档变速箱控制系统
SP1363	控制单元的初始化	Y3/8n4-9档变速箱控制系统
SP1364	复位调校值(快速匹配)	Y3/8n4-9档变速箱控制系统
SP1365	复位调校值(湿式离合器 (NAK))	Y3/8n4-9档变速箱控制系统
SP1366	左侧B柱	空调 (KLA)
SP1367	组件“行车侧踏板”的标准化	电动踏板台阶 (ARB)
SP1368	重新记录	电动踏板台阶 (ARB)
SP1369	将部件’M56（电动真空泵）’的磨损数值复位。	电控车辆稳定行驶系统 (N30/4) (ESP)
SP1370	检测部件’S9/1（制动灯开关）’	电控车辆稳定行驶系统 (N30/4) (ESP)
SP1371	学习部件’N129（起动机发电机控制单元）’。	集成式起动机发电机 (ISG)
SP1372	重置部件’汽油微粒滤清器左侧’和’汽油微粒滤清器右侧’的学习值	N3/10-内燃机M178的发动机电子设备MED1775
SP1373	复位部件’汽油微粒滤清器左侧’的学习值	N3/10-内燃机M178的发动机电子设备MED1775
SP1374	复位部件’汽油微粒滤清器右侧’的学习值	N3/10-内燃机M178的发动机电子设备MED1775
SP1375	示教左侧和右侧节气门促动器的节气门极限位置	N3/10-内燃机M178的发动机电子设备MED1775
SP1376	车辆数据	中央网关 (CGW)
SP1377	进气阀的校准	电控车辆稳定行驶系统 (ESP)
SP1378	隔离阀的校准	电控车辆稳定行驶系统 (ESP)
SP1379	校准控制单元’N30/4（电控车辆稳定行驶系统控制单元）’。	电控车辆稳定行驶系统 (ESP)
SP1380	防抱死制动系统故障 已激活/未激活	电控车辆稳定行驶系统 (ESP)

SP1381	转向柱单独标准化	N32/1 （驾驶员座椅控制单元）
SP1382	M59 （进气歧管涡流节气门促动马达）	N3/10-内燃机M271EVO的发动机电子设备SIM271DE20
SP1383	脉冲信号齿调校加速	N3/10-内燃机M271EVO的发动机电子设备SIM271DE20
SP1384	执行控制单元’’ME（发动机电子设备）’’的学习过程。	N3/10-内燃机M271EVO的发动机电子设备SIM271DE20
SP1385	特殊流程	仪表盘(KI)
SP1386	复位部件’’B92/6 （右侧外部后保险杠集成雷达传感器）’’的学习值	右侧外后部内置雷达传感器(IRS HRA)
SP1387	复位部件’’B92/11 （左侧外部后保险杠集成雷达传感器）’’的学习值	左侧外后部内置雷达传感器(IRS HLA)
SP1388	复位部件’’E2m5 （右前照明单元风扇马达2）’’的运行小时计数器	右侧大灯(SG SW R)
SP1389	M16/53 （左侧废气风门促动马达）	N127 （传动系统控制单元）
SP1390	部件’’M75/7 （后部高电压蓄电池冷却液泵）’’的工作时间	后部蓄电池管理系统（副）(BMS-H)
SP1391	M75/7 （后部高电压蓄电池冷却液泵）	后部蓄电池管理系统（副）(BMS-H)
SP1392	解锁高压元件锁。	后部蓄电池管理系统（副）(BMS-H)
SP1393	控制单元’’N82/8 （后部蓄电池管理系统控制单元（副））’’的复位	后部蓄电池管理系统（副）(BMS-H)
SP1394	运行测试	电控行车稳定系统（N30/4）(ESP)
SP1395	静止状态的ESP(R)校准	电控车辆稳定行驶系统（N30/4）(ESP)
SP1396	部件’’左前电机’’试运行	左前电机(ELM-VL)
SP1397	FBS3示教过程	左前电机(ELM-VL)
SP1398	写入轮胎压力标准值。	轮胎压力检测系统(RDK)
SP1399	客户专用数据	音频或驾驶室管理及数据系统(AUDIO)
SP1400	学习过程当前日期全球定位系统（GPS）数据	音频或驾驶室管理及数据系统(AUDIO)
SP1401	部件’’右前电机’’试运行	右前电机(ELM-VR)
SP1402	部件’’左后电机’’试运行	左后电机(ELM-HL)
SP1403	部件’’右后电机’’试运行	右后电机(ELM-HR)
SP1404	冷却液回路排气(电驱动)	传动系统（主）(PTCU-MA)
SP1405	冷却液回路排气(高压蓄电池)	传动系统（主）(PTCU-MA)
SP1406	检查高压蓄电池冷却液回路的冷却液液位	传动系统（主）(PTCU-MA)
SP1407	磨合新的制动摩擦衬块	电动驻车制动器(EFB)
SP1408	部件’’M75/5 （前部高电压蓄电池冷却液泵）’’的工作时间	前部蓄电池管理系统（副）(BMS-V)
SP1409	M75/5 （前部高电压蓄电池冷却液泵）	前部蓄电池管理系统（副）(BMS-V)
SP1410	控制单元’’N82/7 （前部蓄电池管理系统控制单元（副））’’的复位	前部蓄电池管理系统（副）(BMS-V)
SP1411	部件’’M75/6 （中部高电压蓄电池冷却液泵）’’的工作时间	中部蓄电池管理系统（主）(BMS-M)
SP1412	更换部件前的测量值高压蓄电池:写入偏移值:里程数	中部蓄电池管理系统（主）(BMS-M)
SP1413	在更换了部件’’高压蓄电池’’之后:写入偏移值:里程数	中部蓄电池管理系统（主）(BMS-M)
SP1414	M75/6 （中部高电压蓄电池冷却液泵）	中部蓄电池管理系统（主）(BMS-M)
SP1415	控制单元’’N82/6 （蓄电池管理系统控制单元（主））’’的复位	中部蓄电池管理系统（主）(BMS-M)

SP1416	部件''B28/8（柴油微粒滤清器（DPF）压差传感器）''的示教过程	N3/9-内燃机OM651的发动机电子设备CR42
SP1417	部件''氧化催化转换器''的示教过程	N3/9-内燃机OM651的发动机电子设备CR42
SP1418	对部件''柴油微粒过滤器''执行学习过程。	N3/9-内燃机OM651的发动机电子设备CR42
SP1419	更换部件''柴油微粒过滤器''。	N3/9-内燃机OM642的发动机电子设备CDI6
SP1420	Y74（调压阀）	N3/9-内燃机OM642的发动机电子设备CDI6
SP1421	B28/8（柴油微粒滤清器（DPF）压差传感器）	N3/9-内燃机OM642的发动机电子设备CDI6
SP1422	G3/2（催化转换器上游的氧传感器）	N3/9-内燃机OM642的发动机电子设备CDI6EU5
SP1423	学习部件''Y94（流量调节阀）''。	N3/9-内燃机OM646的发动机电子设备CDI
SP1424	学习旧的柴油微粒过滤器。	N3/9-内燃机OM646的发动机电子设备CDI
SP1425	快速学习校准点230.0bar的零量校准数值	N3/9-内燃机OM646的发动机电子设备CDI
SP1426	快速学习校准点600.0bar的零量校准数值	N3/9-内燃机OM646的发动机电子设备CDI
SP1427	全部燃油喷油嘴喷射时间的修正次数。	N3/9-内燃机OM646的发动机电子设备CDI
SP1428	定义	N15/3-5档变速箱控制系统
SP1429	调校界限值信息	N15/3-5档变速箱控制系统
SP1430	显示所有调校数据	N15/3-5档变速箱控制系统
SP1431	变速箱换挡的调校	N15/3-5档变速箱控制系统
SP1432	学习部件''B24/15（转速、横向和纵向加速度传感器）''。	电控车辆稳定行驶系统(ESP)
SP1433	激活控制单元''N26/5（电动转向锁止系统控制单元）''	电子点火开关(EZS)
SP1434	N121（行李箱盖控制的控制单元）	行李箱盖控制器(HDS)
SP1435	复位校准设置	倒车摄像机(RFK)
SP1436	增压压力调节风门极限位置的学习	N3/10-内燃机M271的发动机电子设备SIM271KE20
SP1437	学习部件''M55（进气道关闭促动马达）''。	N3/9-内燃机OM626的发动机电子设备CDI41R
SP1438	部件''B79/3（手动变速箱（MG）中央换挡轴位置传感器）''的示教过程	N3/9-内燃机OM626的发动机电子设备CDI41R
SP1439	复位部件''B28/8（柴油微粒滤清器（DPF）压差传感器）''的学习值	N3/9-内燃机OM626的发动机电子设备CDI41R
SP1440	复位部件''涡轮增压器''的调校值	N3/9-内燃机OM626的发动机电子设备CDI41R
SP1441	复位部件''低压燃油回路''的学习值	N3/9-内燃机OM626的发动机电子设备CDI41R
SP1442	重新学习柴油微粒滤清器。	N3/9-内燃机OM626的发动机电子设备CDI41R
SP1443	N121/1（行李箱盖/尾门控制系统控制单元）	尾门控制系统(HKS)
SP1444	右后车窗升降器的标准化	后排控制单元(REAR)
SP1445	左后车窗升降器的标准化	后排控制单元(REAR)
SP1446	行李箱盖控制的标准化	后排控制单元(REAR)
SP1447	智能照明系统激活	左侧大灯(SG SW L)
SP1448	复位部件''E1m5（左前照明单元风扇马达2）''的运行小时计数器	左侧大灯(SG SW L)
SP1449	更新控制单元''N145/1（驱动机构控制单元）''后，控制单元''A80（直	换挡模块(ISM)
SP1450	复位部件''SGR''的学习值	雷达传感器控制单元（N62/1）(SGR)

SP1451	学习部件'' B24/15 （转速、横向和纵向加速度传感器）''。	电控车辆稳定行驶系统 (N30/4) (ESP)
SP1452	学习部件'' ESP(R) 调节阀''。	电控车辆稳定行驶系统 (N30/4) (ESP)
SP1453	学习部件'' 电动驻车制动器''。	电控车辆稳定行驶系统 (N30/4) (ESP)
SP1454	数值'' 方向盘角度偏移值'' 的复位	电控车辆稳定行驶系统 (N30/4) (ESP)
SP1455	数值'' 磨损数值'' 的复位	电控车辆稳定行驶系统 (N30/4) (ESP)
SP1456	持续故障记忆	电控车辆稳定行驶系统 (N30/4) (ESP)
SP1457	学习部件'' S9/1 （制动灯开关）''。	电控车辆稳定行驶系统 (N30/4) (ESP)
SP1458	检查部件'' N49（转向角传感器）'' 的偏移值。	电控车辆稳定行驶系统 (N30/4) (ESP)
SP1459	电动驻车制动器	电控车辆稳定行驶系统 (N30/4) (ESP)
SP1460	部件'' L20 （电动机转子位置传感器）'' 的复位	功率电子装置 (N129/1) (SG EM)
SP1461	检查部件'' N129/1 （功率电子装置控制单元）'' 上接地带的电气导线连接	功率电子装置 (N129/1) (SG EM)
SP1462	汽油微粒滤清器的再生	N3/10-内燃机M276的发动机电子设备MED177
SP1463	轮胎压力损失报警	电控行车稳定系统 (N30/4) (ESP)
SP1464	部件'' B24/15（转速、横向和纵向加速度传感器）'' 的校准	电控行车稳定系统 (N30/4) (ESP)
SP1465	接地带接触有故障。	功率电子装置 (N129/1) (SG EM)
SP1466	控制单元'' N118/2 （压缩天然气（CNG）控制单元）'' 的初始化	N3/10-内燃机M270的发动机电子设备MED40CNG
SP1467	更换燃油组件后排气	N3/10-内燃机M270的发动机电子设备MED40CNG
SP1468	碰撞事件后启用天然气运行模式。	N3/10-内燃机M270的发动机电子设备MED40CNG
SP1469	Y107/1 （燃气罐燃气关闭阀）	N3/10-内燃机M271CNG的发动机电子设备SIM271KECNG
SP1470	启用天然气运行模式	N3/10-内燃机M271CNG的发动机电子设备SIM271KECNG
SP1471	压力控制	N3/10-内燃机M271CNG的发动机电子设备SIM271KECNG
SP1472	喷油嘴喷射量调节(手动输入)	N3/9-内燃机OM642的发动机电子设备CDI61
SP1473	部件'' M16/53 （左侧废气风门促动马达）'' 的示教过程	发动机电控系统(CDI)
SP1474	部件'' Y77/6 （增压压力调节器）'' 的示教过程	发动机电控系统(CDI)
SP1475	控制单元'' N3/49 （柴油共轨直接喷射系统（CDI）控制单元）'' 复位CAN总	发动机电控系统(CDI)
SP1476	更换部件'' 氮氧化物存储式催化转换器'' 后的学习过程	发动机电控系统(CDI)
SP1477	复位部件'' B29/13 （左后短程雷达）'' 的学习值	左侧外后部内置雷达传感器(IRS HLA)
SP1478	复位部件'' B29/14 （右后短程雷达）'' 的学习值	右侧外后部内置雷达传感器(IRS HRA)
SP1479	B84/3（倒车摄像机）	倒车摄像机(RFK)
SP1480	复位部件'' A108 （主动式制动辅助控制单元）'' 的学习值	防御撞辅助系统(SG AWF)
SP1481	复位'' 紧急制动'' 频率计数器	防御撞辅助系统(SG AWF)
SP1482	校准部件'' B92/20 （碰撞警告系统雷达传感器）''	限距控制系统(DTR)
SP1483	校准值复位	主动车身控制 (N51/2) (ABC)
SP1484	校准悬架滑柱冲程	主动车身控制 (N51/2) (ABC)
SP1485	车辆载荷补偿	主动车身控制 (N51/2) (ABC)



SP1486	部件''B24/12（ABC横向加速度传感器）''的校准	主动车身控制（N51/2）(ABC)
SP1487	维修后的试运行	主动车身控制（N51/2）(ABC)
SP1488	控制单元复位	主动车身控制（N51/2）(ABC)
SP1489	控制单元''E1n8（左前LED外部照明促动模块2）''的初始化	左氙气大灯(E1n1)(XALWA L)
SP1490	控制单元''E1n7（左前LED外部照明促动模块）''的初始化	左氙气大灯(E1n1)(XALWA L)
SP1491	控制单元''E2n8（右前LED外部照明促动模块2）''的初始化	右氙气大灯(E2n1)(XALWA R)
SP1492	控制单元''E2n7（右前LED外部照明促动模块）''的初始化	右氙气大灯(E2n1)(XALWA R)
SP1493	已配对设备列表 遥控器 耳机	后排乘客区内左侧显示屏(D FOL)
SP1494	配对'手持式听筒'	后排座椅娱乐系统'控制单元(AVE H)
SP1495	检查部件''B37/1（踏板角度传感器）''。	再生制动系统(RBS)
SP1496	检查部件''S9/1（制动灯开关）''。	再生制动系统(RBS)
SP1497	部件''N158（驻车止动爪控制单元）''的示教过程	标准动力系控制器（N127）(PTCU)
SP1498	部件''M56（真空泵）''的示教过程	标准动力系控制器（N127）(PTCU)
SP1499	控制单元''N3/19（燃油箱控制单元）''参数	燃油箱
SP1500	复位频率计数器''加油''的状态	燃油箱
SP1501	进行控制单元复位。	碰撞传感器高电压蓄电池(CSHVB)
SP1502	检测电子油门踏板。	N127（传动系统控制单元）
SP1503	冷却液泵通过局域互联网（LIN）总线实现电气连接	N127（传动系统控制单元）
SP1504	风扇的电气连接	N127（传动系统控制单元）
SP1505	继电器的电气连接	N127（传动系统控制单元）
SP1506	冷却液泵的电气连接	N127（传动系统控制单元）
SP1507	阀门的电气连接	N127（传动系统控制单元）
SP1508	'高压电''正温度系数（PTC）加热器的电气连接	N127（传动系统控制单元）
SP1509	功能照明灯(创建人数据)	换挡模块(ISM)
SP1510	更换部件''Y27/9（废气再循环促动器）''后的学习过程	N3/30-内燃机OM642的发动机电子设备CDI6
SP1511	启用收音机代码。	AUDIO-音频系统或驾驶室管理及数据系统（A2-A40/3）
SP1512	控制模块与车辆的固定分配	电子点火开关(EZS)
SP1513	重新许可钥匙。	电子点火开关(EZS)
SP1514	临时禁用钥匙。	电子点火开关(EZS)
SP1515	永久禁用钥匙。	电子点火开关(EZS)
SP1516	部件''B24/8（转向角传感器）''的校准	电控车辆稳定行驶系统(ESP)
SP1517	关闭变扭器锁止电磁阀	电子变速箱控制系统(EGS)
SP1518	关闭滚筒运行模式的上升识别	电子变速箱控制系统(EGS)
SP1519	显示所有的调校数据	电子变速箱控制系统(EGS)
SP1520	滑差控制的变扭器锁止离合器	电子变速箱控制系统(EGS)



SP1521	删除部件B24/15（转速和横向加速度传感器）的零位偏差。	电控行车稳定系统(ESP)
SP1522	检测无线遥控钥匙	附件控制模块(AAM)
SP1523	删除碰撞存储器的记忆。	附件控制模块(AAM)
SP1524	学习新的发射器钥匙的无线电代码。	附件控制模块(AAM)
SP1525	对雨量传感器进行挡风玻璃调校。	附件控制模块(AAM)
SP1526	再次启用钥匙。	驾驶权限系统(DAS)
SP1527	学习备用钥匙。	驾驶权限系统(DAS)
SP1528	凸轮轴位置的学习	发动机电控系统9.7（AMG）(ME 9.7（AMG）)
SP1529	脉冲信号齿调校的执行	汽油发动机控制单元(ME SFI)
SP1530	混合气调校的复位	汽油发动机控制单元(ME SFI)
SP1531	点火开关	汽油发动机控制单元(ME SFI)
SP1532	燃油量	汽油发动机控制单元(ME SFI)
SP1533	怠速标准转速	汽油发动机控制单元(ME SFI)
SP1534	选档杆位置在P或N时的怠速标准转速	汽油发动机控制单元(ME SFI)
SP1535	挂入行驶档位时的怠速标准转速	汽油发动机控制单元(ME SFI)
SP1536	无尾气催化净化器的车辆的一氧化碳设定	汽油发动机控制单元(ME SFI)
SP1537	延迟时间	汽油发动机控制单元(ME SFI)
SP1538	使发动机运行不稳定的切断阈值失效。	汽油发动机控制单元(ME SFI)
SP1539	发动机或空调器的电动吸气风扇	汽油发动机控制单元(ME SFI)
SP1540	静止状态测试	电控行车稳定系统(ESP)
SP1541	山路起动辅助(激活)	电控行车稳定系统(ESP)
SP1542	激活控制模块N26/5(电动转向锁止系统控制模块)	电子点火开关(EZS)
SP1543	扭矩传感器的校准	电动转向助力器(ES)
SP1544	调校部件B79/2（变速箱空档位置传感器）。	发动机电控系统(ME)
SP1545	喷油嘴喷量匹配	共轨柴油喷射(CDI)
SP1546	更换部件B28/8（压差传感器（DPF）后的学习过程）	共轨柴油喷射(CDI)
SP1547	更换部件G3/1（尾气催化净化器后的氧传感器）后的学习过程	共轨柴油喷射(CDI)
SP1548	更换部件Y100/2（增压压力调节器）后的学习过程	共轨柴油喷射(CDI)
SP1549	激活燃油泵。	共轨柴油喷射(CDI)
SP1550	复位数量平均值调校数据。	共轨柴油喷射(CDI)
SP1551	复位HFM偏差补偿的数值。	共轨柴油喷射(CDI)
SP1552	通过手动设定新控制单元进行试运行(例如：旧控制单元不能再读取。)	驾驶员侧电动座椅调节装置（带记忆功能）(ESV)
SP1553	进行机油更换。	带保养周期显示的组合仪表(KIW)
SP1554	对ASSYST（主动保养系统）重新进行初始化。	带保养周期显示的组合仪表(KIW)
SP1555	禁用钥匙或钥匙轨道。	电子点火开关(EZS)

SP1556	禁用钥匙或带修理厂钥匙的钥匙轨道。	电子点火开关(EZS)
SP1557	重新许可钥匙或钥匙轨道。	电子点火开关(EZS)
SP1558	调校备用钥匙。	电子点火开关(EZS)
SP1559	钥匙或钥匙槽与存储块编号的分配	电子点火开关(EZS)
SP1560	激活控制模块N73 (EZS (电子点火开关) 控制模块)。	电子点火开关(EZS)
SP1561	激活控制模块N26/5 (电动转向锁止系统控制模块)。	电子点火开关(EZS)
SP1562	更换部件柴油微粒过滤器	共轨柴油喷射3(CDI 3)
SP1563	左后车窗短行程位置的调整	后排控制模块(RCM)
SP1564	右后车窗短行程位置的调整	后排控制模块(RCM)
SP1565	转速传感器	电控行车稳定系统(ESP)
SP1566	关闭系统' SBC' 。	电子感应制动控制(SBC)
SP1567	激活系统' SBC' 。	电子感应制动控制(SBC)
SP1568	制动系统排气。	电子感应制动控制(SBC)
SP1569	气动检测	悬架(LWR)
SP1570	确认总保养。	主动保养系统PLUS(ASSYST PLUS)
SP1571	复位无意间确认的总保养。	主动保养系统PLUS(ASSYST PLUS)
SP1572	PML车速感应转向系统	自适应制动器(ABR)
SP1573	学习部件' Y94(流量调节阀)'	共轨柴油喷射(CDID)
SP1574	复位流量平均值匹配的数值	共轨柴油喷射(CDID)
SP1575	学习旧的柴油微粒过滤器	共轨柴油喷射(CDID)
SP1576	系列联锁的复位	电控行车稳定系统(ESP)
SP1577	复位无意间进行的更换机油。	带保养周期显示的组合仪表(KIW)
SP1578	过剩力限制极限位置的设置	车顶操作单元(DBE)
SP1579	通过提升关闭功能的设码	车顶操作单元(DBE)
SP1580	设码滑动/倾斜式天窗'自动操作'功能	车顶操作单元(DBE)
SP1581	制冷剂压缩机	空调(KLA)
SP1582	制动拉线的安装位置	电动驻车制动器(EFB)
SP1583	操纵驻车制动器。	电动驻车制动器(EFB)
SP1584	写入车轮电子装置标识号码。	轮胎充气压力监控(RDK)
SP1585	写入轮胎充气压力标准值。	轮胎充气压力监控(RDK)
SP1586	轮胎压力损失警报器	自适应制动器(ABR)
SP1587	删除部件转向角传感器的零位偏差。	自适应制动器(ABR)
SP1588	控制单元ABR的校准	自适应制动器(ABR)
SP1589	轮胎压力损失警报器激活	自适应制动器(ABR)
SP1590	控制单元N47-5 (ESP控制模块)的校准	自适应制动器(ABR)

SP1591	通过手动设定新控制单元进行试运行	主动车身控制(ABC)
SP1592	转向柱模块	驾驶员信号探测和控制模块(SAM DRIVE)
SP1593	电动关闭功能的初始化	左前车门控制单元(TSG VL)
SP1594	所有座椅调节马达的标准化	左前电动座椅调节(ESV VL)
SP1595	改变标准调节行程。	左前电动座椅调节(ESV VL)
SP1596	改变最小调节行程。	左前电动座椅调节(ESV VL)
SP1597	改变前部范围的终点。	左前电动座椅调节(ESV VL)
SP1598	改变后部范围的开始。	左前电动座椅调节(ESV VL)
SP1599	ASSYST（主动保养系统）设置	主动保养系统(ASSYST)
SP1600	重新初始化尿素雾状尿素水溶液可达里程	主动保养系统(ASSYST)
SP1601	学习空气喷嘴的旋转式电位计	空调(KLA)
SP1602	学习部件A8/3 （STH（驻车暖风）无线电遥控器发射器）	带遥控器的驻车加热(STH)
SP1603	游客模式-将大灯从靠左行驶调整到靠右行驶，或者相反	左侧氙气大灯(XALWA L)
SP1604	空燃比调校复位	发动机电控系统2.7.2(ME 2.7.2)
SP1605	首次初始化	发动机电控系统2.7.2(ME 2.7.2)
SP1606	学习燃油中的乙醇比例。	发动机电控直喷系统17.7(MED 17.7)
SP1607	部件M16/45 （废气再循环（ARF）伺服马达）的学习过程	发动机电控直喷系统17.7(MED 17.7)
SP1608	复位乙醇学习过程中的计数器读数	发动机电控直喷系统17.7(MED 17.7)
SP1609	混合气调校的快速测试	发动机电控直喷系统17.7(MED 17.7)
SP1610	全景滑动天窗防夹保护功能的学习过程遮阳卷帘	全景滑动天窗(车内空间CAN总线)(PSD)
SP1611	标准化-左后和右后	后部电动座椅调节装置(ESV H)
SP1612	电压匹配检查过程	电动马达控制单元(SG EM)
SP1613	转速匹配检查过程	电动马达控制单元(SG EM)
SP1614	喷油嘴喷油量调整（手动输入）	共轨柴油喷射3(CDI 3)
SP1615	喷油嘴喷油量调整（通过数据读取器输入）	共轨柴油喷射3(CDI 3)
SP1616	柴油微粒过滤器的再生	共轨柴油喷射3(CDI 3)
SP1617	调校部件M16/6 （节气门激活器）。	共轨柴油喷射3(CDI 3)
SP1618	调校部件M55 （进气道关闭马达）。	共轨柴油喷射3(CDI 3)
SP1619	调校部件Y77/1 （增压压力调节器）。	共轨柴油喷射3(CDI 3)
SP1620	复位空燃比数值	共轨柴油喷射3(CDI 3)
SP1621	蓄压器：检测预压。	电子感应制动控制(SBC)
SP1622	检测制动系统是否有空气。	电子感应制动控制(SBC)
SP1623	检测部件A7/3 （SBC液压单元）的运行时间。	电子感应制动控制(SBC)
SP1624	检查设码，必要时校正。	电子感应制动控制(SBC)

# 动作测试列表

编号	功能名称	系统名称
----	------	------

*XTOOL*