



深圳市朗仁科技有限公司  
Shenzhen Xtooltech Co., Ltd

## 宝马功能表 V12.70

### 提示及说明:

**编程及设码；刷隐藏功能仅支持H6PRO,H6PRO大师版产品.**

\* 表示此功能为新增功能.

√ 表示此功能支持.

表示此功能不支持.

※ 表示此功能部分支持.

系列	车型系列	部件	系统	读取版本信息	读取故障码	清除故障码	读取数据流	动作测试	物理硬件号
1 系列	E81/E82/E87/E88	车身	MRS/AB 安全气囊/碰撞和安全管理系统	√	√	√	√		√
1 系列	E81/E82/E87/E88	车身	AHM 拖车模块	√	√	√	√	√	√
1 系列	E81/E82/E87/E88	车身	AMP 扬声器	√	√	√	√	√	√
1 系列	E81/E82/E87/E88	车身	CA 舒适进入系统	√	√	√	√		√
1 系列	E81/E82/E87/E88	车身	CAN 通信分析	√	√				
1 系列	E81/E82/E87/E88	车身	CCC-A 应用	√	√	√	√	√	√
1 系列	E81/E82/E87/E88	车身	CCC-ANT 天线调谐器	√	√	√	√	√	√
1 系列	E81/E82/E87/E88	车身	ASK 音响系统控制器	√	√	√	√	√	√
1 系列	E81/E82/E87/E88	车身	CCC-BO 用户界面	√	√	√	√	√	√
1 系列	E81/E82/E87/E88	车身	CCC-GW 网关	√	√	√	√	√	√
1 系列	E81/E82/E87/E88	车身	CDC CD换碟机	√	√	√		√	√
1 系列	E81/E82/E87/E88	车身	CIC 车辆信息电脑	√	√	√	√	√	√
1 系列	E81/E82/E87/E88	车身	CIC-GW 网关	√	√	√		√	√
1 系列	E81/E82/E87/E88	车身	CID 中央信息显示器	√	√	√	√	√	√
1 系列	E81/E82/E87/E88	车身	CON 控制器	√	√	√	√	√	√
1 系列	E81/E82/E87/E88	车身	CVM/CVM2 折合式敞篷车顶模块	√	√	√	√	√	√

1 系列	E81/E82/E87/E88	车身	DWA 防盗警报系统	√	√	√	√	√	√
1 系列	E81/E82/E87/E88	车身	FRM 搁脚模块	√	√	√	√	√	√
1 系列	E81/E82/E87/E88	车身	FRM2 搁脚模块2	√	√	√	√	√	√
1 系列	E81/E82/E87/E88	车身	FZD 天窗功能中心	√	√	√	√	√	√
1 系列	E81/E82/E87/E88	车身	空调系统 (A/C)	√	√	√	√	√	√
1 系列	E81/E82/E87/E88	车身	IHKR加热器和空调控制	√	√	√	√	√	√
1 系列	E81/E82/E87/E88	车身	IHR 综合加热器控制	√	√	√	√	√	√
1 系列	E81/E82/E87/E88	车身	INSTR仪表板	√	√	√	√	√	√
1 系列	E81/E82/E87/E88	车身	JBE 连接盒电子	√	√	√	√	√	√
1 系列	E81/E82/E87/E88	车身	JBE2 接线盒电子	√	√	√	√	√	√
1 系列	E81/E82/E87/E88	车身	JNAV 导航系统,日本	√	√	√	√	√	√
1 系列	E81/E82/E87/E88	车身	M-ASK-BO 用户界面	√	√	√	√	√	√
1 系列	E81/E82/E87/E88	车身	M-ASK-GW 网关	√	√	√	√	√	√
1 系列	E81/E82/E87/E88	车身	M-ASK-NAV 导航系统	√	√	√	√	√	
1 系列	E81/E82/E87/E88	车身	MOST 系统分析	√	√	√			
1 系列	E81/E82/E87/E88	车身	PDC 停车距离控制	√	√	√	√	√	√
1 系列	E81/E82/E87/E88	车身	RAD 收音机	√	√	√	√	√	√
1 系列	E81/E82/E87/E88	车身	RAD2-BO 用户界面	√	√	√	√	√	√
1 系列	E81/E82/E87/E88	车身	RAD2-GW 网关	√	√	√	√	√	√
1 系列	E81/E82/E87/E88	车身	RLSS 雨/太阳光照传感器	√	√	√	√		
1 系列	E81/E82/E87/E88	车身	SDARS 卫星调谐器	√	√	√	√	√	√
1 系列	E81/E82/E87/E88	车身	SINE 警报器和倾斜传感器	√	√	√	√		
1 系列	E81/E82/E87/E88	车身	SMBF 前乘客座椅记忆						
1 系列	E81/E82/E87/E88	车身	SMFA 座椅模块, 驾驶员	√	√	√	√	√	√
1 系列	E81/E82/E87/E88	车身	TCU 信息通信控制单元	√	√	√	√	√	√
1 系列	E81/E82/E87/E88	车身	ULF 通用充电和免提工具	√	√	√	√	√	√
1 系列	E81/E82/E87/E88	车身	ULF-SBX 端口盒	√	√	√	√	√	√
1 系列	E81/E82/E87/E88	车身	ULF-SBX-H 端口盒高	√	√	√	√	√	√
1 系列	E81/E82/E87/E88	汽车底盘	防抱死制动系统/ASC/DSC车辆动态稳定控制系统	√	√	√	√	√	√
1 系列	E81/E82/E87/E88	汽车底盘	AL 主动式前转向系统 (AFS70)	√	√	√	√		√

1 系列	E81/E82/E87/E88	汽车底盘	AL 主动转向系统	√	√	√	√		√
1 系列	E81/E82/E87/E88	汽车底盘	电子动力转向系统(EPS)	√	√	√	√	√	√
1 系列	E81/E82/E87/E88	汽车底盘	RDC 胎压控制	√	√	√	√	√	√
1 系列	E81/E82/E87/E88	驱动	CAS 车辆进入系统	√	√	√	√	√	√
1 系列	E81/E82/E87/E88	驱动	DME/DDE(发动机电控系统)	√	√	√	√	√	√
1 系列	E81/E82/E87/E88	驱动	EGS/AGS(变速箱控制)	√	√	√	√	√	√
1 系列	E81/E82/E87/E88	驱动	EKPS 燃油泵控制	√	√	√	√	√	√
3 系列	E30	驱动	DME/DDE(发动机电控系统)	√	√	√	√	√	
3 系列	E30	驱动	EML(发动机功率控制)	√	√	√	√		
3 系列	E30	驱动	EGS/AGS(变速箱控制)	√	√	√	√	√	
3 系列	E30	车身	KOM(仪表板)	√	√	√			
3 系列	E30	驱动	电子防盗系统 (EWS)	√	√	√	√		
3 系列	E30	驱动	GSR(巡航控制)	√	√	√	√		
3 系列	E30	车身	AB(安全气囊)	√	√	√	√		
3 系列	E30	车身	SPM/SM(座椅/后视镜记忆)	√	√	√	√		
3 系列	E30	车身	IHK(加热器-空调系统)	√	√	√	√		
3 系列	E30	汽车底盘	ABS/ASC/ABD/DSC(制动系统) ASC(自动稳定控制) ABD(自动制动差速器(全轮驱动)) DSC(动态稳定控制('94->))	√	√	√	√	√	
3 系列	E30	汽车底盘	DSC(动态稳定控制)	√	√	√	√		
3 系列	E30	车身	ADS(节流阀控制)	√	√	√	√		
3 系列	E30	汽车底盘	防抱死制动系统/自动稳定控制测试仪	√	√	√	√		
3 系列	E36[<9803]	驱动	DME/DDE(发动机电控系统)	√	√	√	√	√	
3 系列	E36[<9803]	驱动	EML(发动机功率控制)	√	√	√	√		
3 系列	E36[<9803]	驱动	EGS/AGS(变速箱控制)	√	√	√	√	√	
3 系列	E36[<9803]	车身	KOM(仪表板)	√	√	√			
3 系列	E36[<9803]	驱动	电子防盗系统 (EWS)	√	√	√	√		
3 系列	E36[<9803]	驱动	GSR(巡航控制)	√	√	√	√		
3 系列	E36[<9803]	车身	AB(安全气囊)	√	√	√	√		

3 系列	E36[<9803]	车身	SPM/SM(座椅/后视镜记忆)	√	√	√	√		
3 系列	E36[<9803]	车身	IHK(加热器-空调系统)	√	√	√	√		
3 系列	E36[<9803]	汽车底盘	ABS/ASC/ABD/DSC(制动系统) ASC(自动稳定控制) ABD(自动制动差速器(全轮驱动)) DSC(动态稳定控制('94->))	√	√	√	√	√	
3 系列	E36[<9803]	汽车底盘	DSC(动态稳定控制)	√	√	√	√		
3 系列	E36[<9803]	车身	ADS(节流阀控制)	√	√	√	√		
3 系列	E36[<9803]	汽车底盘	防抱死制动系统/自动稳定控制测试仪	√	√	√	√		
3 系列	E36[>9803]	车身	MRS/AB 安全气囊/碰撞和安全管理系统	√	√	√	√		√
3 系列	E36[>9803]	车身	BCO/MID 车载电脑/MID						
3 系列	E36[>9803]	车身	CVM/CVM2 折合式敞篷车顶模块	√	√	√	√	√	√
3 系列	E36[>9803]	车身	空调系统 (A/C)	√	√	√	√	√	√
3 系列	E36[>9803]	车身	IR 无线电/红外线锁定系统						
3 系列	E36[>9803]	车身	KOM 仪表板	√	√	√	√	√	
3 系列	E36[>9803]	车身	PDC 停车距离控制	√	√	√	√	√	√
3 系列	E36[>9803]	车身	防翻滚传感器(URS)	*	*	*	*	*	
3 系列	E36[>9803]	车身	中央车身电子系统 (ZKE)	√	√	√	√	√	
3 系列	E36[>9803]	汽车底盘	防抱死制动系统/ASC/DSC车辆动态稳定控制系统	√	√	√	√	√	√
3 系列	E36[>9803]	驱动	DME/DDE(发动机电控系统)	√	√	√	√	√	√
3 系列	E36[>9803]	驱动	EGS/AGS(变速箱控制)	√	√	√	√	√	√
3 系列	E36[>9803]	驱动	EWS 车辆防盗控制系统	√	√	√	√	√	
3 系列	E36[>9803]	驱动	巡航控制 (GR)	√	√	√	√	√	
3 系列	E36[>9803]	驱动	TOENS 热油位传感器	√	√	√	√	√	
3 系列	E46	车身	MRS/AB 安全气囊/碰撞和安全管理系统	√	√	√	√		√
3 系列	E46	车身	AHL 自适应大灯方向	√	√	√	√	√	√
3 系列	E46	车身	自动间隔控制 (AIC/RLS)	√	√	√	√		
3 系列	E46	车身	基本接口电话 (BIT)	√	√	√	√		
3 系列	E46	车身	车载监控器 (BM)	√	√	√	√	√	
3 系列	E46	车身	CVM/CVM2 折合式敞篷车顶模块	√	√	√	√	√	√

3 系列	E46	车身	空调系统 (A/C)	√	√	√	√	√	√
3 系列	E46	车身	IHKR加热器和空调控制	√	√	√	√	√	√
3 系列	E46	车身	JBIT 日本基本接口电话	√			√		
3 系列	E46	车身	KOM 仪表板	√	√	√	√	√	
3 系列	E46	车身	LSZ 车灯开关中心	√	√	√	√	√	
3 系列	E46	车身	MIR 多功能信息无线电	√	√	√	√		
3 系列	E46	车身	NAJ 导航计算机,日本	√	√	√	√	√	
3 系列	E46	车身	NAR 导航无线电	√	√	√		√	
3 系列	E46	车身	NAV 导航计算机	√	√	√	√	√	
3 系列	E46	车身	NAV 导航计算机 MKII	√	√	√	√		
3 系列	E46	车身	PDC 停车距离控制	√	√	√	√	√	√
3 系列	E46	车身	RAD 收音机	√	√	√	√	√	√
3 系列	E46	车身	RLS 雨量/阳光传感器	√	√	√	√		√
3 系列	E46	车身	语言输入系统 (SES)	√	√	√		√	
3 系列	E46	车身	SHD 滑动/倾斜的天窗	√	√	√	√	√	√
3 系列	E46	车身	乘客侧进车辅助(SMB)	√	√	√	√		
3 系列	E46	车身	SMF 进入辅助, 司机	√	√	√	√	√	
3 系列	E46	车身	司机座椅记忆 (SMF)	√	√	√	√	√	
3 系列	E46	车身	乘客后视镜存储 (SPMBT)	√	√	√	√	√	
3 系列	E46	车身	司机后视镜存储 (SPMFT)	√	√	√	√	√	
3 系列	E46	车身	开关中心, 中控台 (SZM)	√	√	√	√	√	√
3 系列	E46	车身	TCU 信息通信控制单元	√	√	√	√	√	√
3 系列	E46	车身	TEL 电话接口				√	√	
3 系列	E46	车身	ULF 通用充电和免提工具	√	√	√	√	√	√
3 系列	E46	车身	防翻滚传感器(URS)	√	√	√	√		
3 系列	E46	车身	视频模块 (VID)	√	√	√			
3 系列	E46	车身	VID 电视模块 III	√	√	√			
3 系列	E46	车身	中央车身电子系统 (ZKE)	√	√	√	√	√	
3 系列	E46	车身	ZUH 辅助加热器	√	√	√	√	√	
3 系列	E46	汽车底盘	防抱死制动系统/ASC/DSC车辆动态稳定控制系统	√	√	√	√	√	√

3 系列	E46	汽车底盘	漏气检测系统 (DDS)	√	√	√	√		
3 系列	E46	汽车底盘	转向角传感器	√	√	√	√		
3 系列	E46	汽车底盘	多功能方向盘 (MFL)	√	√	√	√		
3 系列	E46	汽车底盘	RDC 胎压控制	√	√	√	√	√	√
3 系列	E46	驱动	DME/DDE(发动机电控系统)	√	√	√	√	√	√
3 系列	E46	驱动	EGS/AGS(变速箱控制)	√	√	√	√	√	√
3 系列	E46	驱动	EKP 燃油泵	√	√	√	√	√	
3 系列	E46	驱动	EWS 车辆防盗控制系统	√	√	√	√	√	
3 系列	E46	驱动	巡航控制 (GR)	√	√	√	√	√	
3 系列	E90/E91/E92/E93	车身	MRS/AB 安全气囊/碰撞和安全管理系统	√	√	√	√		√
3 系列	E90/E91/E92/E93	车身	AHM 拖车模块	√	√	√	√	√	√
3 系列	E90/E91/E92/E93	车身	AMP 扬声器	√	√	√	√	√	√
3 系列	E90/E91/E92/E93	车身	CA 舒适进入系统	√	√	√	√		√
3 系列	E90/E91/E92/E93	车身	CAN 通信分析	√	√				
3 系列	E90/E91/E92/E93	车身	CCC-A 应用	√	√	√	√	√	√
3 系列	E90/E91/E92/E93	车身	CCC-ANT 天线调谐器	√	√	√	√	√	√
3 系列	E90/E91/E92/E93	车身	ASK 音响系统控制器	√	√	√	√	√	√
3 系列	E90/E91/E92/E93	车身	CCC-BO 用户界面	√	√	√	√	√	√
3 系列	E90/E91/E92/E93	车身	CCC-GW 网关	√	√	√	√	√	√
3 系列	E90/E91/E92/E93	车身	CDC CD换碟机	√	√	√		√	√
3 系列	E90/E91/E92/E93	车身	CIC 车辆信息电脑	√	√	√	√	√	√
3 系列	E90/E91/E92/E93	车身	CIC-GW 网关	√	√	√		√	√
3 系列	E90/E91/E92/E93	车身	CID 中央信息显示器	√	√	√	√	√	√
3 系列	E90/E91/E92/E93	车身	CNAV 导航系统,中国	√	√	√	√	√	√
3 系列	E90/E91/E92/E93	车身	CON 控制器	√	√	√	√	√	√
3 系列	E90/E91/E92/E93	车身	CTM 活动顶蓬模块	√	√	√	√	√	√
3 系列	E90/E91/E92/E93	车身	DAB 数位调谐器	√	√	√	√	√	√
3 系列	E90/E91/E92/E93	车身	DWA 防盗警报系统	√	√	√	√	√	√
3 系列	E90/E91/E92/E93	车身	FLA 远光灯辅助	√	√	√	√	√	√
3 系列	E90/E91/E92/E93	车身	FRM 搁脚模块	√	√	√	√	√	√

3 系列	E90/E91/E92/E93	车身	FRM2 搁脚模块2	√	√	√	√	√	√
3 系列	E90/E91/E92/E93	车身	FZD 天窗功能中心	√	√	√	√	√	√
3 系列	E90/E91/E92/E93	车身	IBOC 数位调谐器US	√	√	√	√		√
3 系列	E90/E91/E92/E93	车身	空调系统 (A/C)	√	√	√	√	√	√
3 系列	E90/E91/E92/E93	车身	IHKR加热器和空调控制	√	√	√	√	√	√
3 系列	E90/E91/E92/E93	车身	IHR 综合加热器控制	√	√	√	√	√	√
3 系列	E90/E91/E92/E93	车身	INSTR仪表盘	√	√	√	√	√	√
3 系列	E90/E91/E92/E93	车身	JBE 连接盒电子	√	√	√	√	√	√
3 系列	E90/E91/E92/E93	车身	JBE2 接线盒电子	√	√	√	√	√	√
3 系列	E90/E91/E92/E93	车身	JNAV 导航系统,日本	√	√	√	√	√	√
3 系列	E90/E91/E92/E93	车身	KNAV 导航系统,韩国	√	√	√	√	√	√
3 系列	E90/E91/E92/E93	车身	M-ASK-BO 用户界面	√	√	√	√	√	√
3 系列	E90/E91/E92/E93	车身	M-ASK-GW 网关	√	√	√	√	√	√
3 系列	E90/E91/E92/E93	车身	M-ASK-NAV 导航系统	√	√	√	√	√	
3 系列	E90/E91/E92/E93	车身	MOST 系统分析	√	√	√			
3 系列	E90/E91/E92/E93	车身	PDC 停车距离控制	√	√	√	√	√	√
3 系列	E90/E91/E92/E93	车身	RAD 收音机	√	√	√	√	√	√
3 系列	E90/E91/E92/E93	车身	RAD2-BO 用户界面	√	√	√	√	√	√
3 系列	E90/E91/E92/E93	车身	RAD2-GW 网关	√	√	√	√	√	√
3 系列	E90/E91/E92/E93	车身	RLSS 雨/太阳光照传感器	√	√	√	√		
3 系列	E90/E91/E92/E93	车身	SDARS 卫星调谐器	*					
3 系列	E90/E91/E92/E93	车身	SHD 全景玻璃天窗						
3 系列	E90/E91/E92/E93	车身	SINE 警报器和倾斜传感器	√	√	√	√		
3 系列	E90/E91/E92/E93	车身	SMBF 座椅模块, 前座乘客	√	√	√	√	√	√
3 系列	E90/E91/E92/E93	车身	SMFA 座椅模块, 驾驶员	√	√	√	√	√	√
3 系列	E90/E91/E92/E93	车身	TCU 信息通信控制单元	√	√	√	√	√	√
3 系列	E90/E91/E92/E93	车身	ULF 通用充电和免提工具	√	√	√	√	√	√
3 系列	E90/E91/E92/E93	车身	ULF-SBX 端口盒	√	√	√	√	√	√
3 系列	E90/E91/E92/E93	车身	ULF-SBX-H 端口盒高	√	√	√	√	√	√
3 系列	E90/E91/E92/E93	车身	VM 视频模块	√	√	√	√	√	√



3 系列	E90/E91/E92/E93	汽车底盘	防抱死制动系统/ASC/DSC车辆动态稳定控制系统	√	√	√	√	√	√
3 系列	E90/E91/E92/E93	汽车底盘	ACC 主动巡航控制	√	√	√			√
3 系列	E90/E91/E92/E93	汽车底盘	AL 主动式前转向系统 (AFS70)	√	√	√	√		√
3 系列	E90/E91/E92/E93	汽车底盘	AL 主动转向系统	√	√	√	√		√
3 系列	E90/E91/E92/E93	汽车底盘	EDC 减振器控制	√	√	√	√	√	√
3 系列	E90/E91/E92/E93	汽车底盘	电子动力转向系统(EPS)	√	√	√	√	√	√
3 系列	E90/E91/E92/E93	汽车底盘	LDM 纵向动态管理	√	√	√	√		√
3 系列	E90/E91/E92/E93	汽车底盘	RDC 胎压控制	√	√	√	√	√	√
3 系列	E90/E91/E92/E93	驱动	CAS 车辆进入系统	√	√	√	√	√	√
3 系列	E90/E91/E92/E93	驱动	DME/DDE(发动机电控系统)	√	√	√	√	√	√
3 系列	E90/E91/E92/E93	驱动	DKG 双离合器变速箱	√	√	√	√	√	√
3 系列	E90/E91/E92/E93	驱动	EGS/AGS(变速箱控制)	√	√	√	√	√	√
3 系列	E90/E91/E92/E93	驱动	EKPS 燃油泵控制	√	√	√	√	√	√
3 系列	E90/E91/E92/E93	驱动	GWS 档位选择开关	√	√	√	√	√	√
3 系列	E90/E91/E92/E93	驱动	VTG 变速箱	√	√	√	√	√	√
5 系列	E28	驱动	DME/DDE(发动机电控系统)	√	√	√	√	√	
5 系列	E28	驱动	EML(发动机功率控制)	√	√	√	√		
5 系列	E28	驱动	EGS/AGS(变速箱控制)	√	√	√	√	√	
5 系列	E28	车身	KOM(仪表盘)	√	√	√			
5 系列	E28	驱动	电子防盗系统 (EWS)	√	√	√	√		
5 系列	E28	驱动	GSR(巡航控制)	√	√	√	√		
5 系列	E28	车身	AB(安全气囊)	√	√	√	√		
5 系列	E28	车身	SPM/SM(座椅/后视镜记忆)	√	√	√	√		
5 系列	E28	车身	IHK(加热器-空调系统)	√	√	√	√		
5 系列	E28	汽车底盘	ABS/ASC/ABD/DSC(制动系统) ASC(自动稳定控制) ABD(自动制动差速器(全轮驱动)) DSC(动态稳定控制('94->))	√	√	√	√	√	
5 系列	E28	汽车底盘	DSC(动态稳定控制)	√	√	√	√		
5 系列	E28	车身	ADS(节流阀控制)	√	√	√	√		



5 系列	E28	汽车底盘	防抱死制动系统/自动稳定控制测试仪	√	√	√	√		
5 系列	E34	驱动	DME/DDE(发动机电控系统)	√	√	√	√	√	
5 系列	E34	驱动	EML(发动机功率控制)	√	√	√	√		
5 系列	E34	驱动	EGS/AGS(变速箱控制)	√	√	√	√	√	
5 系列	E34	车身	KOM(仪表板)	*	*	*	*		
5 系列	E34	驱动	电子防盗系统 (EWS)	√	√	√	√		
5 系列	E34	驱动	GSR(巡航控制)	√	√	√	√		
5 系列	E34	车身	AB(安全气囊)	√	√	√	√		
5 系列	E34	车身	SPM/SM(座椅/后视镜记忆)	√	√	√	√		
5 系列	E34	车身	IHK(加热器-空调系统)	√	√	√	√		
5 系列	E34	汽车底盘	ABS/ASC/ABD/DSC(制动系统) ASC(自动稳定控制) ABD(自动制动差速器(全轮驱动)) DSC(动态稳定控制('94->))	√	√	√	√	√	
5 系列	E34	汽车底盘	DSC(动态稳定控制)	√	√	√	√		
5 系列	E34	车身	ADS(节流阀控制)	√	√	√	√		
5 系列	E34	汽车底盘	防抱死制动系统/自动稳定控制测试仪	√	√	√	√		
5 系列	E39	车身	MRS/AB 安全气囊/碰撞和安全管理系统	√	√	√	√		√
5 系列	E39	车身	自动间隔控制 (AIC/RLS)	√	√	√	√		
5 系列	E39	车身	基本接口电话 (BIT)	*			*		
5 系列	E39	车身	车载监控器 (BM)	√	√	√	√	√	
5 系列	E39	车身	DSP 数字声音处理器	√	√	√	√		
5 系列	E39	车身	GM 基本模块	√	√	√	√	√	
5 系列	E39	车身	GSR 巡航控制	√	√	√	√		
5 系列	E39	车身	HKM 行李箱盖模块	√	√	√			
5 系列	E39	车身	空调系统 (A/C)	√	√	√	√	√	√
5 系列	E39	车身	IHKR加热器和空调控制	√	√	√	√	√	√
5 系列	E39	车身	IHR 综合加热器控制	√	√	√	√	√	√
5 系列	E39	车身	IKE 仪表盘电子	√	√	√			
5 系列	E39	车身	IRIS 综合无线电-信息系统	√					

5 系列	E39	车身	JBIT 日本基本接口电话	√			√		
5 系列	E39	车身	KOM 仪表板	√	√	√	√	√	
5 系列	E39	车身	LCM 车灯检测模块	√	√	√	√	√	
5 系列	E39	车身	LCM 车灯检测模块 IV	√	√	√	√	√	
5 系列	E39	车身	LRA 前照灯竖向对光自动调节装置	√	√	√	√	√	
5 系列	E39	车身	多功能显示器 (MID)	√	√	√			
5 系列	E39	车身	NAJ 导航计算机,日本	√	√	√	√	√	
5 系列	E39	车身	NAV 导航计算机	√	√	√	√	√	
5 系列	E39	车身	PDC 停车距离控制	√	√	√	√	√	√
5 系列	E39	车身	RAD 收音机	√	√	√	√	√	√
5 系列	E39	车身	RLS 雨量/阳光传感器	√	√	√	√		√
5 系列	E39	车身	语言输入系统 (SES)	√	√	√		√	
5 系列	E39	车身	SM/LSM 座椅/转向柱记忆				√	√	
5 系列	E39	车身	STH 驻车加热	√	√	√	√	√	
5 系列	E39	车身	开关中心, 中控台 (SZM)	√	√	√	√	√	√
5 系列	E39	车身	TCU 信息通信控制单元	√	√	√	√	√	√
5 系列	E39	车身	TEL 电话接口				√	√	
5 系列	E39	车身	ULF 通用充电和免提工具	√	√	√	√	√	√
5 系列	E39	车身	视频模块 (VID)	√	√	√			
5 系列	E39	车身	中央车身电子系统 (ZKE)	√	√	√	√	√	
5 系列	E39	汽车底盘	防抱死制动系统/ASC/DSC车辆动态稳定控制系统	√	√	√	√	√	√
5 系列	E39	汽车底盘	漏气检测系统 (DDS)	√	√	√	√		
5 系列	E39	汽车底盘	EDC 减振器控制	√	√	√	√	√	√
5 系列	E39	汽车底盘	EHC 电子行车高度控制	√	√	√	√	√	√
5 系列	E39	汽车底盘	转向角传感器(LEW)	√	√	√	√		
5 系列	E39	汽车底盘	多功能方向盘 (MFL)	√	√	√	√		
5 系列	E39	汽车底盘	RDC 胎压控制	√	√	√	√	√	√
5 系列	E39	驱动	DME/DDE(发动机电控系统)	√	√	√	√	√	√
5 系列	E39	驱动	EGS/AGS(变速箱控制)	√	√	√	√	√	√
5 系列	E39	驱动	EWS 车辆防盗控制系统	√	√	√	√	√	

5 系列	E39	驱动	巡航控制 (GR)	√	√	√	√	√	
5 系列	E60/E61	车身	MRS/AB 安全气囊/碰撞和安全管理系统	√	√	√	√		√
5 系列	E60/E61	车身	AHL 自适应大灯方向	√	√	√	√	√	√
5 系列	E60/E61	车身	AHM 拖车模块	√	√	√	√	√	√
5 系列	E60/E61	车身	ALBBF 前乘客主动式靠背宽度	√	√	√	√		√
5 系列	E60/E61	车身	ALBFA 驾驶员自动靠背宽度	√	√	√	√		√
5 系列	E60/E61	车身	AMP 扬声器	√	√	√	√	√	√
5 系列	E60/E61	车身	CA 舒适进入系统	√	√	√	√		√
5 系列	E60/E61	车身	CAN 通信分析	√	√				
5 系列	E60/E61	车身	CCC-A 应用	√	√	√	√	√	√
5 系列	E60/E61	车身	CCC-ANT 天线调谐器	√	√	√	√	√	√
5 系列	E60/E61	车身	ASK 音响系统控制器	√	√	√	√	√	√
5 系列	E60/E61	车身	CCC-BO 用户界面	√	√	√	√	√	√
5 系列	E60/E61	车身	CCC-GW 网关	√	√	√	√	√	√
5 系列	E60/E61	车身	CDC CD换碟机	√	√	√		√	√
5 系列	E60/E61	车身	CHAMP-BO 用户界面	√	√	√	√	√	√
5 系列	E60/E61	车身	CHAMP-GW 网关	√	√	√	√	√	√
5 系列	E60/E61	车身	CIC 车辆信息电脑	√	√	√	√	√	√
5 系列	E60/E61	车身	CIC-GW 网关	√	√	√		√	√
5 系列	E60/E61	车身	CID 中央信息显示器	√	√	√	√	√	√
5 系列	E60/E61	车身	CNAV 导航系统,中国	√	√	√	√	√	√
5 系列	E60/E61	车身	CON 控制器	√	√	√	√	√	√
5 系列	E60/E61	车身	DAB 数位调谐器	√	√	√	√	√	√
5 系列	E60/E61	车身	DVDC DVD换碟机	√	√	√		√	√
5 系列	E60/E61	车身	DWA 防盗警报系统	√	√	√	√	√	√
5 系列	E60/E61	车身	FBI 柔性总线接口	√	√	√	√		√
5 系列	E60/E61	车身	FD 客厢后部显示器	√	√	√	√	√	√
5 系列	E60/E61	车身	FD2 后车厢显示器 2	√	√	√	√	√	√
5 系列	E60/E61	车身	FLA 远光灯辅助	√	√	√	√	√	√
5 系列	E60/E61	车身	HKL 车身后盖打开装置	√	√	√	√	√	√

5 系列	E60/E61	车身	HUD 平视显示器	√	√	√	√	√	√
5 系列	E60/E61	车身	空调系统 (A/C)	√	√	√	√	√	√
5 系列	E60/E61	车身	INSTR仪表板	√	√	√	√	√	√
5 系列	E60/E61	车身	JNAV 导航系统,日本	√	√	√	√	√	√
5 系列	E60/E61	车身	KBM 车身基本模块	√	√	√	√	√	√
5 系列	E60/E61	车身	KGM 车身网关模块	√	√	√	√	√	√
5 系列	E60/E61	车身	KHI 耳机接口	√	√	√	√	√	√
5 系列	E60/E61	车身	KNAV 导航系统,韩国	√	√	√	√	√	√
5 系列	E60/E61	车身	LM2 车灯模块 2	√	√	√	√	√	√
5 系列	E60/E61	车身	LM2 车灯模块 2 带自适应前大灯	√	√	√	√	√	√
5 系列	E60/E61	车身	LM2 AHL2灯模块 2 带自适应前大灯 2	√	√	√	√	√	√
5 系列	E60/E61	车身	M-ASK-BO 用户界面	√	√	√	√	√	√
5 系列	E60/E61	车身	M-ASK-GW 网关	√	√	√	√	√	√
5 系列	E60/E61	车身	M-ASK-NAV 导航系统	√	√	√	√	√	
5 系列	E60/E61	车身	MOST 系统分析	√	√	√			
5 系列	E60/E61	车身	PM/MPM (Micro)动力模块	√	√	√	√	√	√
5 系列	E60/E61	车身	NVE 夜视电子	√	√	√	√	√	√
5 系列	E60/E61	车身	NVK 夜视摄影机	√	√	√	√	√	√
5 系列	E60/E61	车身	PDC 停车距离控制	√	√	√	√	√	√
5 系列	E60/E61	车身	RLS 雨量/阳光传感器	√	√	√	√		√
5 系列	E60/E61	车身	RLSS 雨/太阳光照传感器	√	√	√	√		
5 系列	E60/E61	车身	RSE 后座娱乐系统	√	√	√	√	√	√
5 系列	E60/E61	车身	SBSL SBSL 左卫星,B-柱	√	√	√	√		√
5 系列	E60/E61	车身	SBSR卫星, B柱右侧	√	√	√	√	√	√
5 系列	E60/E61	车身	SDARS 卫星调谐器	√	√	√	√	√	√
5 系列	E60/E61	车身	SFZ 卫星车辆中心	√	√	√	√		√
5 系列	E60/E61	车身	SGM-SIM 安全网关模块	√	√	√	√	√	√
5 系列	E60/E61	车身	SGM-ZGM 安全网关模块(ZGM)	√	√	√			√
5 系列	E60/E61	车身	SHD 滑动/倾斜的天窗						
5 系列	E60/E61	车身	SHD 滑动/倾斜的天窗	√	√	√	√	√	√

5 系列	E60/E61	车身	SHZH 独立/辅助加热器	√	√	√	√	√	√
5 系列	E60/E61	车身	SINE 警报器和倾斜传感器	√	√	√	√		
5 系列	E60/E61	车身	SMBF 座椅模块, 前座乘客	√	√	√	√	√	√
5 系列	E60/E61	车身	SMFA 座椅模块, 驾驶员	√	√	√	√	√	√
5 系列	E60/E61	车身	SVS 语言处理系统	√	√	√		√	√
5 系列	E60/E61	车身	SZL 转向柱开关中心 2	√	√	√	√	√	√
5 系列	E60/E61	车身	SZL 转向管柱开关中心	√	√	√	√	√	√
5 系列	E60/E61	车身	开关中心, 中控台 (SZM)	√	√	√	√	√	√
5 系列	E60/E61	车身	TCU 信息通信控制单元	√	√	√	√	√	√
5 系列	E60/E61	车身	TLC 车道偏离警示系统	√	√	√	√	√	
5 系列	E60/E61	车身	TMBF 车门模块, 前乘客	√	√	√	√	√	√
5 系列	E60/E61	车身	TMFA 车门模块, 司机	√	√	√	√		√
5 系列	E60/E61	车身	ULF 通用充电和免提工具	√	√	√	√	√	√
5 系列	E60/E61	车身	ULF-SBX 端口盒	√	√	√	√	√	√
5 系列	E60/E61	车身	ULF-SBX-H 端口盒高	√	√	√	√	√	√
5 系列	E60/E61	车身	VM 视频模块	√	√	√	√	√	√
5 系列	E60/E61	汽车底盘	防抱死制动系统/ASC/DSC车辆动态稳定控制系统	√	√	√	√	√	√
5 系列	E60/E61	汽车底盘	ACC 主动巡航控制	√	√	√			√
5 系列	E60/E61	汽车底盘	ACC2 主动巡航控制系统 2	√	√	√			√
5 系列	E60/E61	汽车底盘	AL 主动式前转向系统 (AFS70)	√	√	√	√		√
5 系列	E60/E61	汽车底盘	AL 主动转向系统	√	√	√	√		√
5 系列	E60/E61	汽车底盘	ARS 动态驱动 2	√	√	√	√	√	√
5 系列	E60/E61	汽车底盘	EDC 减振器控制	√	√	√	√	√	√
5 系列	E60/E61	汽车底盘	EHC 电子行车高度控制	√	√	√	√	√	√
5 系列	E60/E61	汽车底盘	LDM 纵向动态管理	√	√	√	√		√
5 系列	E60/E61	汽车底盘	LRR 远程传感器	√	√	√			√
5 系列	E60/E61	汽车底盘	RDC 胎压控制	√	√	√	√	√	√
5 系列	E60/E61	驱动	CAS 车辆进入系统	√	√	√	√	√	√
5 系列	E60/E61	驱动	DME/DDE(发动机电控系统)	√	√	√	√	√	√
5 系列	E60/E61	驱动	EGS/AGS(变速箱控制)	√	√	√	√	√	√

5 系列	E60/E61	驱动	EKPS 燃油泵控制	√	√	√	√	√	√
5 系列	E60/E61	驱动	GWS 档位选择开关	√	√	√	√	√	√
5 系列	E60/E61	驱动	VTC 电子控制气门	√					√
5 系列	E60/E61	驱动	VTC2 无级可变电子气门控制系统 2	√					√
5 系列	E60/E61	驱动	VTG 变速箱	√	√	√	√	√	√
6 系列	E24	驱动	DME/DDE(发动机电控系统)	√	√	√	√	√	
6 系列	E24	驱动	EML(发动机功率控制)	√	√	√	√		
6 系列	E24	驱动	EGS/AGS(变速箱控制)	√	√	√	√	√	
6 系列	E24	车身	KOM(仪表板)	√	√	√			
6 系列	E24	驱动	电子防盗系统 (EWS)	√	√	√	√		
6 系列	E24	驱动	GSR(巡航控制)	√	√	√	√		
6 系列	E24	车身	AB(安全气囊)	√	√	√	√		
6 系列	E24	车身	SPM/SM(座椅/后视镜记忆)	√	√	√	√		
6 系列	E24	车身	IHK(加热器-空调系统)	√	√	√	√		
6 系列	E24	汽车底盘	ABS/ASC/ABD/DSC(制动系统) ASC(自动稳定控制) ABD(自动制动差速器(全轮驱动)) DSC(动态稳定控制('94->))	√	√	√	√	√	
6 系列	E24	汽车底盘	DSC(动态稳定控制)	√	√	√	√		
6 系列	E24	车身	ADS(节流阀控制)	√	√	√	√		
6 系列	E24	汽车底盘	防抱死制动系统/自动稳定控制测试仪	√	√	√	√		
6 系列	E63/E64	车身	MRS/AB 安全气囊/碰撞和安全管理系统	√	√	√	√		√
6 系列	E63/E64	车身	AHL 自适应大灯方向	√	√	√	√	√	√
6 系列	E63/E64	车身	AMP 扬声器	√	√	√	√	√	√
6 系列	E63/E64	车身	CA 舒适进入系统	√	√	√	√		√
6 系列	E63/E64	车身	CAN 通信分析	√	√				
6 系列	E63/E64	车身	CCC-A 应用	√	√	√	√	√	√
6 系列	E63/E64	车身	CCC-ANT 天线调谐器	√	√	√	√	√	√
6 系列	E63/E64	车身	ASK 音响系统控制器	√	√	√	√	√	√
6 系列	E63/E64	车身	CCC-BO 用户界面	√	√	√	√	√	√

6 系列	E63/E64	车身	CCC-GW 网关	√	√	√	√	√	√
6 系列	E63/E64	车身	CDC CD换碟机	√	√	√		√	√
6 系列	E63/E64	车身	CHAMP-BO 用户界面	√	√	√	√	√	√
6 系列	E63/E64	车身	CHAMP-GW 网关	√	√	√	√	√	√
6 系列	E63/E64	车身	CIC 车辆信息电脑	√	√	√	√	√	√
6 系列	E63/E64	车身	CIC-GW 网关	√	√	√		√	√
6 系列	E63/E64	车身	CID 中央信息显示器	√	√	√	√	√	√
6 系列	E63/E64	车身	CNAV 导航系统,中国	√	√	√	√	√	√
6 系列	E63/E64	车身	CON 控制器	√	√	√	√	√	√
6 系列	E63/E64	车身	CVM/CVM2 折合式敞篷车顶模块	√	√	√	√	√	√
6 系列	E63/E64	车身	DAB 数位调谐器	√	√	√	√	√	√
6 系列	E63/E64	车身	DVDC DVD换碟机	√	√	√		√	√
6 系列	E63/E64	车身	DWA 防盗警报系统	√	√	√	√	√	√
6 系列	E63/E64	车身	FLA 远光灯辅助	√	√	√	√	√	√
6 系列	E63/E64	车身	HUD 平视显示器	√	√	√	√	√	√
6 系列	E63/E64	车身	IBOC 数位调谐器US	√	√	√	√		√
6 系列	E63/E64	车身	空调系统 (A/C)	√	√	√	√	√	√
6 系列	E63/E64	车身	INSTR仪表板	√	√	√	√	√	√
6 系列	E63/E64	车身	JNAV 导航系统,日本	√	√	√	√	√	√
6 系列	E63/E64	车身	KBM 车身基本模块	√	√	√	√	√	√
6 系列	E63/E64	车身	KGM 车身网关模块	√	√	√	√	√	√
6 系列	E63/E64	车身	KNAV 导航系统,韩国	√	√	√	√	√	√
6 系列	E63/E64	车身	LM2 车灯模块 2	√	√	√	√	√	√
6 系列	E63/E64	车身	LM2 AHL 灯模块 2 带自适应前大灯	√	√	√	√	√	√
6 系列	E63/E64	车身	LM2 AHL2灯模块 2 带自适应前大灯 2	√	√	√	√	√	√
6 系列	E63/E64	车身	M-ASK-BO 用户界面	√	√	√	√	√	√
6 系列	E63/E64	车身	M-ASK-GW 网关	√	√	√	√	√	√
6 系列	E63/E64	车身	MOST 系统分析	√	√	√			
6 系列	E63/E64	车身	PM/MPM (Micro)动力模块	√	√	√	√	√	√
6 系列	E63/E64	车身	NVE 夜视电子	√	√	√	√	√	√



6 系列	E63/E64	车身	NVK 夜视摄影机	√	√	√	√	√	√
6 系列	E63/E64	车身	PDC 停车距离控制	√	√	√	√	√	√
6 系列	E63/E64	车身	RLS 雨量/阳光传感器	√	√	√	√		√
6 系列	E63/E64	车身	RLSS 雨/太阳光照传感器	√	√	√	√		
6 系列	E63/E64	车身	SBSL SBSL 左卫星,B-柱	√	√	√	√		√
6 系列	E63/E64	车身	SBSR卫星, B柱右侧	√	√	√	√	√	√
6 系列	E63/E64	车身	SDARS 卫星调谐器	√	√	√	√	√	√
6 系列	E63/E64	车身	SFZ 卫星车辆中心	√	√	√	√		√
6 系列	E63/E64	车身	SGM-SIM 安全网关模块	√	√	√	√	√	√
6 系列	E63/E64	车身	SGM-ZGM 安全网关模块(ZGM)	√	√	√			√
6 系列	E63/E64	车身	SHD 滑动/倾斜的天窗						
6 系列	E63/E64	车身	SHZH 独立/辅助加热器	√	√	√	√	√	√
6 系列	E63/E64	车身	SMBF 前乘客座椅记忆						
6 系列	E63/E64	车身	司机座椅记忆 (SMF)	√	√	√	√	√	
6 系列	E63/E64	车身	SVS 语言处理系统	√	√	√		√	√
6 系列	E63/E64	车身	SZL 转向柱开关中心 2	√	√	√	√	√	√
6 系列	E63/E64	车身	SZL 转向管柱开关中心	√	√	√	√	√	√
6 系列	E63/E64	车身	开关中心, 中控台 (SZM)	√	√	√	√	√	√
6 系列	E63/E64	车身	TCU 信息通信控制单元	√	√	√	√	√	√
6 系列	E63/E64	车身	TLC 车道偏离警示系统	√	√	√	√	√	
6 系列	E63/E64	车身	TMBF 车门模块,前乘客	√	√	√	√	√	√
6 系列	E63/E64	车身	TMFA 车门模块, 司机	√	√	√	√		√
6 系列	E63/E64	车身	ULF 通用充电和免提工具	√	√	√	√	√	√
6 系列	E63/E64	车身	ULF-SBX 端口盒	√	√	√	√	√	√
6 系列	E63/E64	车身	ULF-SBX-H 端口盒高	√	√	√	√	√	√
6 系列	E63/E64	车身	VM 视频模块	√	√	√	√	√	√
6 系列	E63/E64	汽车底盘	防抱死制动系统/ASC/DSC车辆动态稳定控制系统	√	√	√	√	√	√
6 系列	E63/E64	汽车底盘	ACC2 主动巡航控制系统 2	√	√	√			√
6 系列	E63/E64	汽车底盘	AL 主动式前转向系统 (AFS70)	√	√	√	√		√
6 系列	E63/E64	汽车底盘	AL 主动转向系统	√	√	√	√		√

6 系列	E63/E64	汽车底盘	ARS 动态驱动	√	√	√	√	√	√
6 系列	E63/E64	汽车底盘	ARS 动态驱动 2	√	√	√	√	√	√
6 系列	E63/E64	汽车底盘	EDC 减振器控制	√	√	√	√	√	√
6 系列	E63/E64	汽车底盘	LDM 纵向动态管理	√	√	√	√		√
6 系列	E63/E64	汽车底盘	LRR 远程传感器	√	√	√			√
6 系列	E63/E64	汽车底盘	RDC 胎压控制	√	√	√	√	√	√
6 系列	E63/E64	驱动	CAS 车辆进入系统	√	√	√	√	√	√
6 系列	E63/E64	驱动	DME/DDE(发动机电控系统)	√	√	√	√	√	√
6 系列	E63/E64	驱动	EGS/AGS(变速箱控制)	√	√	√	√	√	√
6 系列	E63/E64	驱动	EKPS 燃油泵控制	√	√	√	√	√	√
6 系列	E63/E64	驱动	GWS 档位选择开关	√	√	√	√	√	√
6 系列	E63/E64	驱动	VTC 电子控制气门	√					√
6 系列	E63/E64	驱动	VTC2 无级可变电子气门控制系统 2	√					√
7 系列	E23	驱动	DME/DDE(发动机电控系统)	√	√	√	√	√	
7 系列	E23	驱动	EML(发动机功率控制)	√	√	√	√		
7 系列	E23	驱动	EGS/AGS(变速箱控制)	√	√	√	√	√	
7 系列	E23	车身	KOM(仪表盘)	√	√	√			
7 系列	E23	驱动	电子防盗系统 (EWS)	√	√	√	√		
7 系列	E23	驱动	GSR(巡航控制)	√	√	√	√		
7 系列	E23	车身	AB(安全气囊)	√	√	√	√		
7 系列	E23	车身	SPM/SM(座椅/后视镜记忆)	√	√	√	√		
7 系列	E23	车身	IHK(加热器-空调系统)	√	√	√	√		
7 系列	E23	汽车底盘	ABS/ASC/ABD/DSC(制动系统) ASC(自动稳定控制) ABD(自动制动差速器(全轮驱动)) DSC(动态稳定控制('94->))	√	√	√	√	√	
7 系列	E23	汽车底盘	DSC(动态稳定控制)	√	√	√	√		
7 系列	E23	车身	ADS(节流阀控制)	√	√	√	√		
7 系列	E23	汽车底盘	防抱死制动系统/自动稳定控制测试仪	√	√	√	√		
7 系列	E32	驱动	DME/DDE(发动机电控系统)	√	√	√	√	√	

7 系列	E32	驱动	EML(发动机功率控制)	√	√	√	√		
7 系列	E32	驱动	EGS/AGS(变速箱控制)	√	√	√	√	√	
7 系列	E32	车身	KOM(仪表板)	√	√	√			
7 系列	E32	驱动	电子防盗系统 (EWS)	√	√	√	√		
7 系列	E32	驱动	GSR(巡航控制)	√	√	√	√		
7 系列	E32	车身	AB(安全气囊)	√	√	√	√		
7 系列	E32	车身	SPM/SM(座椅/后视镜记忆)	√	√	√	√		
7 系列	E32	车身	IHK(加热器-空调系统)	√	√	√	√		
7 系列	E32	汽车底盘	ABS/ASC/ABD/DSC(制动系统) ASC(自动稳定控制) ABD(自动制动差速器(全轮驱动)) DSC(动态稳定控制('94->))	√	√	√	√	√	
7 系列	E32	汽车底盘	DSC(动态稳定控制)	√	√	√	√		
7 系列	E32	车身	ADS(节流阀控制)	√	√	√	√		
7 系列	E32	汽车底盘	防抱死制动系统/自动稳定控制测试仪	√	√	√	√		
7 系列	E38	车身	MRS/AB 安全气囊/碰撞和安全管理系统	√	√	√	√		√
7 系列	E38	车身	自动间隔控制 (AIC/RLS)	√	√	√	√		
7 系列	E38	车身	基本接口电话 (BIT)	√	√	√	√		
7 系列	E38	车身	车载监控器 (BM)	√	√	√	√	√	
7 系列	E38	车身	BMBT 车载监控器,控制面板	√	√	√	√		
7 系列	E38	车身	CCM 检测控制模块	√	√	√			
7 系列	E38	车身	DSP 数字声音处理器	√	√	√	√		
7 系列	E38	车身	FBZV 无线电控制系统	√	√	√			
7 系列	E38	车身	FGB 后车厢鼓风机	√	√	√			
7 系列	E38	车身	FHK 后车厢加热/空调	√	√	√			
7 系列	E38	车身	FID 后车厢信息显示	√	√	√			
7 系列	E38	车身	FMBT 后车厢监控器,控制面板						
7 系列	E38	车身	FMGT后车厢监控器,图形部分						
7 系列	E38	车身	GR2 巡航控制	*	*	*	*		
7 系列	E38	车身	HKM 行李箱盖模块	√	√	√			

7 系列	E38	车身	空调系统 (A/C)	√	√	√	√	√	√
7 系列	E38	车身	IHKR加热器和空调控制	√	√	√	√	√	√
7 系列	E38	车身	IKE 仪表盘电子	√	√	√			
7 系列	E38	车身	IR 红外紧凑的锁定系统						
7 系列	E38	车身	IR 无线电/红外线锁定系统						
7 系列	E38	车身	JBIT 日本基本接口电话	√			√		
7 系列	E38	车身	LCM 车灯检测模块	√	√	√	√	√	
7 系列	E38	车身	LM 灯光模块	√	√	√	√	√	√
7 系列	E38	车身	LRA 前照灯竖向对光自动调节装置	√	√	√	√	√	
7 系列	E38	车身	多功能显示器 (MID)	√	√	√			
7 系列	E38	车身	NAJ 导航计算机,日本	√	√	√	√	√	
7 系列	E38	车身	NAV 导航计算机	√	√	√	√	√	
7 系列	E38	车身	NAV 导航计算机 MKIII	√	√	√	√		
7 系列	E38	车身	PDC 停车距离控制	√	√	√	√	√	√
7 系列	E38	车身	RAD 收音机	√	√	√	√	√	√
7 系列	E38	车身	RCC 无线电-时钟模块	√			√		
7 系列	E38	车身	语言输入系统 (SES)	√	√	√		√	
7 系列	E38	车身	SHD 滑动/倾斜的天窗	√	√	√	√	√	√
7 系列	E38	车身	SM/LSM 座椅/转向柱记忆				√	√	
7 系列	E38	车身	SMB 乘客座椅记忆	√	√	√	√		
7 系列	E38	车身	STH 驻车加热	√	√	√	√	√	
7 系列	E38	车身	开关中心, 中控台 (SZM)	√	√	√	√	√	√
7 系列	E38	车身	TEL 电话接口				√	√	
7 系列	E38	车身	防翻滚传感器(URS)	√	√	√	√		
7 系列	E38	车身	视频模块 (VID)	√	√	√			
7 系列	E38	车身	VID 电视模块 III	√	√	√			
7 系列	E38	车身	中央车身电子系统 (ZKE)	√	√	√	√	√	
7 系列	E38	汽车底盘	防抱死制动系统/ASC/DSC车辆动态稳定控制系统	√	√	√	√	√	√
7 系列	E38	汽车底盘	EDC 减振器控制	√	√	√	√	√	√
7 系列	E38	汽车底盘	转向角传感器(LEW)	√	√	√	√		

7 系列	E38	汽车底盘	多功能方向盘 (MFL)	√	√	√	√		
7 系列	E38	汽车底盘	RDC 胎压控制	√	√	√	√	√	√
7 系列	E38	汽车底盘	RDW 爆胎警告	√	√	√	√		
7 系列	E38	驱动	DME/DDE(发动机电控系统)	√	√	√	√	√	√
7 系列	E38	驱动	EGS/AGS(变速箱控制)	√	√	√	√	√	√
7 系列	E38	驱动	EML 电子发动机功率控制	√	√	√			
7 系列	E38	驱动	EWS 车辆防盗控制系统	√	√	√	√	√	
7 系列	E38	驱动	TRS 电子电瓶隔离器开关	√	√	√			
7 系列	E65	车身	AHL 自适应大灯方向	√	√	√	√	√	√
7 系列	E65	车身	AHM 拖车模块	√	√	√	√	√	√
7 系列	E65	车身	AMP 扬声器	√	√	√	√	√	√
7 系列	E65	车身	ANT 天线谐振器	√	√	√	√	√	√
7 系列	E65	车身	ASK 音响系统控制器	√	√	√	√	√	√
7 系列	E65	车身	BZM 控制中心,中控台	√	√	√	√	√	√
7 系列	E65	车身	CA 舒适进入系统	√	√	√	√		√
7 系列	E65	车身	CAN 通信分析	√	√				
7 系列	E65	车身	CD 控制显示	√	√	√		√	√
7 系列	E65	车身	CDC CD换碟机	√	√	√		√	√
7 系列	E65	车身	CD-GW 控制显示(网关)/M-ASK-GW 网关	√	√	√	√	√	√
7 系列	E65	车身	CEM 清洁能源模块	√	√	√	√		
7 系列	E65	车身	CNAV 导航系统,中国	√	√	√	√	√	√
7 系列	E65	车身	CON 控制器	√	√	√	√	√	√
7 系列	E65	车身	DAB 数位调谐器	√	√	√	√	√	√
7 系列	E65	车身	DVDC DVD换碟机	√	√	√		√	√
7 系列	E65	车身	DWA 防盗警报系统	√	√	√	√	√	√
7 系列	E65	车身	FBI 柔性总线接口	√	√	√	√		√
7 系列	E65	车身	FBZM 客厢后部,控制中心, 中控台	√	√	√	√	√	√
7 系列	E65	车身	FCON 车廂后部控制器	√	√	√	√	√	√
7 系列	E65	车身	FD 客厢后部显示器	√	√	√	√	√	√
7 系列	E65	车身	FKA 后加热器/空调器	√	√	√	√	√	√

7 系列	E65	车身	FLA 远光灯辅助	√	√	√	√	√	√
7 系列	E65	车身	HKL 车身后盖打开装置	√	√	√	√	√	√
7 系列	E65	车身	IBOC 数位调谐器US	√	√	√	√		√
7 系列	E65	车身	空调系统 (A/C)	√	√	√	√	√	√
7 系列	E65	车身	INSTR仪表盘	√	√	√	√	√	√
7 系列	E65	车身	JBIT 日本基本接口电话	√			√		
7 系列	E65	车身	JNAV 导航系统,日本	√	√	√	√	√	√
7 系列	E65	车身	KHI 耳机接口	√	√	√	√	√	√
7 系列	E65	车身	KNAV 导航系统,韩国	√	√	√	√	√	√
7 系列	E65	车身	LM 灯光模块	√	√	√	√	√	√
7 系列	E65	车身	LM2 车灯模块 2	√	√	√	√	√	√
7 系列	E65	车身	LM2 车灯模块 2 带自适应前大灯	√	√	√	√	√	√
7 系列	E65	车身	LM2 AHL2灯模块 2 带自适应前大灯 2	√	√	√	√	√	√
7 系列	E65	车身	MOST 系统分析	√	√	√			
7 系列	E65	车身	NAJ 导航计算机,日本	√	√	√	√	√	
7 系列	E65	车身	NAV 导航计算机	√	√	√	√	√	
7 系列	E65	车身	NVE 夜视电子	√	√	√	√	√	√
7 系列	E65	车身	NVK 夜视摄影机	√	√	√	√	√	√
7 系列	E65	车身	PDC 停车距离控制	√	√	√	√	√	√
7 系列	E65	车身	PM 动力模块	√	√	√	√	√	√
7 系列	E65	车身	RLS 雨量/阳光传感器	√	√	√	√		√
7 系列	E65	车身	SASL 左卫星,A-柱	√	√	√	√		√
7 系列	E65	车身	SASR 右卫星,A-柱	√	√	√	√		√
7 系列	E65	车身	SBSL SBSL 左卫星,B-柱	√	√	√	√		√
7 系列	E65	车身	SBSR卫星, B柱右侧	√	√	√	√	√	√
7 系列	E65	车身	SDARS 卫星调谐器	√	√	√	√	√	√
7 系列	E65	车身	SEC2 辅助控制模块 2	√	√	√	√	√	√
7 系列	E65	车身	SFZ 卫星车辆中心	√	√	√	√		√
7 系列	E65	车身	SG-FD 客厢后部控制模块	√	√	√		√	√
7 系列	E65	车身	SG-FD-GW 客厢后部显示控制模块 (网关)	√	√	√	√	√	√

7 系列	E65	车身	SGM-SIM 安全网关模块	√	√	√	√	√	√
7 系列	E65	车身	SGM-ZGM 安全网关模块(ZGM)	√	√	√			√
7 系列	E65	车身	SHD 滑动/倾斜的天窗						
7 系列	E65	车身	SHD 滑动/倾斜的天窗	√	√	√	√	√	√
7 系列	E65	车身	SHZH 独立/辅助加热器	√	√	√	√	√	√
7 系列	E65	车身	SIM 安全与信息模块	√	√	√	√	√	
7 系列	E65	车身	SINE 警报器和倾斜传感器	√	√	√	√		
7 系列	E65	车身	SMBF 座椅模块, 前座乘客	√	√	√	√	√	√
7 系列	E65	车身	SMBFH 前乘客侧, 后车门模块	√	√	√	√	√	√
7 系列	E65	车身	SMFA 座椅模块, 驾驶员	√	√	√	√	√	√
7 系列	E65	车身	SMFAH 驾驶员侧, 后座椅模块	√	√	√	√	√	√
7 系列	E65	车身	SSBF 卫星,座椅, 乘客	√	√	√	√		√
7 系列	E65	车身	SSFA 卫星,座椅, 司机	√	√	√	√		√
7 系列	E65	车身	SSH 卫星,座椅,后	√	√	√	√	√	√
7 系列	E65	车身	STVL 卫星,门, 左前	√	√	√	√		√
7 系列	E65	车身	STVR 卫星,门, 右前	√	√	√	√		√
7 系列	E65	车身	SVS 语言处理系统	√	√	√		√	√
7 系列	E65	车身	SZL 转向管柱开关中心	√	√	√	√	√	√
7 系列	E65	车身	TCU 信息通信控制单元	√	√	√	√	√	√
7 系列	E65	车身	TEL 电话接口				√	√	
7 系列	E65	车身	TEL 电话(USA)	√	√	√		√	√
7 系列	E65	车身	TMBFH 乘客后侧门模块	√	√	√	√		√
7 系列	E65	车身	TMBFT 车门模块, 乘客门	√	√	√	√		√
7 系列	E65	车身	TMFAH 驾驶员后侧车门模块	√	√	√	√		√
7 系列	E65	车身	TMFAT 车门模块,司机门	√	√	√	√		√
7 系列	E65	车身	VM 视频模块	√	√	√	√	√	√
7 系列	E65	车身	WIM 雨刮器模块	√	√	√	√	√	√
7 系列	E65	车身	ZBM 双电池管理	√	√	√	√	√	√
7 系列	E65	车身	ZGM 中央网关模块	√	√	√			√
7 系列	E65	汽车底盘	防抱死制动系统/ASC/DSC车辆动态稳定控制系统	√	√	√	√	√	√



7 系列	E65	汽车底盘	ACC 主动巡航控制	√	√	√			√
7 系列	E65	汽车底盘	ACC2 主动巡航控制系统 2	√	√	√			√
7 系列	E65	汽车底盘	ARS 动态驱动	√	√	√	√	√	√
7 系列	E65	汽车底盘	ARS 动态驱动 2	√	√	√	√	√	√
7 系列	E65	汽车底盘	CIM 底盘综合模块	√	√	√	√	√	√
7 系列	E65	汽车底盘	CIM2 底盘综合模块 2	√	√	√	√	√	√
7 系列	E65	汽车底盘	EDC 减振器控制	√	√	√	√	√	√
7 系列	E65	汽车底盘	EHC 电子行车高度控制	√	√	√	√	√	√
7 系列	E65	汽车底盘	EMF 停车制动器	√	√	√	√	√	√
7 系列	E65	汽车底盘	RDC 胎压控制	√	√	√	√	√	√
7 系列	E65	驱动	CAS 车辆进入系统	√	√	√	√	√	√
7 系列	E65	驱动	DME/DDE(发动机电控系统)	√	√	√	√	√	√
7 系列	E65	驱动	EGS/AGS(变速箱控制)	√	√	√	√	√	√
7 系列	E65	驱动	EKPS 燃油泵控制	√	√	√	√	√	√
7 系列	E65	驱动	HPFI 控制模块						
7 系列	E65	驱动	VTC 电子控制气门	√					√
7 系列	E65	驱动	VTC2 无级可变电子气门控制系统 2	√					√
8 系列	E31	驱动	DME/DDE(发动机电控系统)	√	√	√	√	√	
8 系列	E31	驱动	EML(发动机功率控制)	√	√	√	√		
8 系列	E31	驱动	EGS/AGS(变速箱控制)	√	√	√	√	√	
8 系列	E31	车身	KOM(仪表板)	√	√	√			
8 系列	E31	驱动	电子防盗系统 (EWS)	√	√	√	√		
8 系列	E31	驱动	GSR(巡航控制)	√	√	√	√		
8 系列	E31	车身	AB(安全气囊)	√	√	√	√		
8 系列	E31	车身	SPM/SM(座椅/后视镜记忆)	√	√	√	√		
8 系列	E31	车身	IHK(加热器-空调系统)	√	√	√	√		
8 系列	E31	汽车底盘	ABS/ASC/ABD/DSC(制动系统) ASC(自动稳定控制) ABD(自动制动差速器(全轮驱动)) DSC(动态稳定控制('94->))	√	√	√	√	√	

8 系列	E31	汽车底盘	DSC(动态稳定控制)	√	√	√	√		
8 系列	E31	车身	ADS(节流阀控制)	√	√	√	√		
8 系列	E31	汽车底盘	防抱死制动系统/自动稳定控制测试仪	√	√	√	√		
X3 系列	E83	车身	MRS/AB 安全气囊/碰撞和安全管理系统	√	√	√	√		√
X3 系列	E83	车身	AHL 自适应大灯方向	√	√	√	√	√	√
X3 系列	E83	车身	CDC CD换碟机	√	√	√		√	√
X3 系列	E83	车身	CID 中央信息显示器	√	√	√	√	√	√
X3 系列	E83	车身	DSP 数字声音处理器	√	√	√	√		
X3 系列	E83	车身	GM 基本模块	√	√	√	√	√	
X3 系列	E83	车身	空调系统 (A/C)	√	√	√	√	√	√
X3 系列	E83	车身	IHKR加热器和空调控制	√	√	√	√	√	√
X3 系列	E83	车身	INSTR仪表板	√	√	√	√	√	√
X3 系列	E83	车身	JBIT 日本基本接口电话	√			√		
X3 系列	E83	车身	LM 灯光模块	√	√	√	√	√	√
X3 系列	E83	车身	LSZ 车灯开关中心 II	√	√	√	√	√	
X3 系列	E83	车身	MIR 多功能信息无线电	√	√	√	√		
X3 系列	E83	车身	NAJ 导航计算机,日本	√	√	√	√	√	
X3 系列	E83	车身	NAV 导航计算机	√	√	√	√	√	
X3 系列	E83	车身	PDC 停车距离控制	√	√	√	√	√	√
X3 系列	E83	车身	RAD 收音机	√	√	√	√	√	√
X3 系列	E83	车身	RLS 雨量/阳光传感器	√	√	√	√		√
X3 系列	E83	车身	SBBF 乘客座位占用	√	√	√			
X3 系列	E83	车身	语言输入系统 (SES)	√	√	√		√	
X3 系列	E83	车身	SHD 滑动/倾斜的天窗	√	√	√	√	√	√
X3 系列	E83	车身	司机座椅记忆 (SMF)	√	√	√	√	√	
X3 系列	E83	车身	开关中心,中控台 (SZM)	√	√	√	√	√	√
X3 系列	E83	车身	TCU 信息通信控制单元	√	√	√	√	√	√
X3 系列	E83	车身	ULF 通用充电和免提工具	√	√	√	√	√	√
X3 系列	E83	车身	视频模块 (VID)	√	√	√			
X3 系列	E83	汽车底盘	防抱死制动系统/ASC/DSC车辆动态稳定控制系统	√	√	√	√	√	√

X3 系列	E83	汽车底盘	转向角传感器	√	√	√	√		
X3 系列	E83	汽车底盘	多功能方向盘 (MFL)	√	√	√	√		
X3 系列	E83	汽车底盘	RDC 胎压控制	√	√	√	√	√	√
X3 系列	E83	汽车底盘	随速转向助力系统	√	√	√	√		
X3 系列	E83	驱动	DME/DDE(发动机电控系统)	√	√	√	√	√	√
X3 系列	E83	驱动	EGS/AGS(变速箱控制)	√	√	√	√	√	√
X3 系列	E83	驱动	EKPS 燃油泵控制	√	√	√	√	√	√
X3 系列	E83	驱动	EWS 车辆防盗控制系统	√	√	√	√	√	
X3 系列	E83	驱动	VTG 变速箱	√	√	√	√	√	√
X5 系列	E53	车身	MRS/AB 安全气囊/碰撞和安全管理系统	√	√	√	√		√
X5 系列	E53	车身	AHL 自适应大灯方向	√	√	√	√	√	√
X5 系列	E53	车身	自动间隔控制 (AIC/RLS)	√	√	√	√		
X5 系列	E53	车身	基本接口电话 (BIT)	√	√	√	√		
X5 系列	E53	车身	车载监控器 (BM)	√	√	√	√	√	
X5 系列	E53	车身	DSP 数字声音处理器	√	√	√	√		
X5 系列	E53	车身	空调系统 (A/C)	√	√	√	√	√	√
X5 系列	E53	车身	IHKR加热器和空调控制	√	√	√	√	√	√
X5 系列	E53	车身	IKE 仪表盘电子	√	√	√			
X5 系列	E53	车身	JBIT 日本基本接口电话	√			√		
X5 系列	E53	车身	KOM 仪表盘	√	√	√	√	√	
X5 系列	E53	车身	LCM 车灯检测模块	√	√	√	√	√	
X5 系列	E53	车身	LCM 车灯检测模块 IV	√	√	√	√	√	
X5 系列	E53	车身	LRA 前照灯竖向对光自动调节装置	√	√	√	√	√	
X5 系列	E53	车身	多功能显示器 (MID)	√	√	√			
X5 系列	E53	车身	NAJ 导航计算机,日本	√	√	√	√	√	
X5 系列	E53	车身	NAV 导航计算机	√	√	√	√	√	
X5 系列	E53	车身	NAV 导航计算机 MKII	√	√	√	√		
X5 系列	E53	车身	PDC 停车距离控制	√	√	√	√	√	√
X5 系列	E53	车身	PDC2 停车间距控制 2	√	√	√	√	√	
X5 系列	E53	车身	RAD 收音机	√	√	√	√	√	√

X5 系列	E53	车身	RLS 雨量/阳光传感器	√	√	√	√		√
X5 系列	E53	车身	SBBF 乘客座位占用	√	√	√			
X5 系列	E53	车身	语言输入系统 (SES)	√	√	√		√	
X5 系列	E53	车身	SHD 滑动/倾斜的天窗	√	√	√	√	√	√
X5 系列	E53	车身	SM/SLM 座椅/转向柱记忆	√	√	√	√	√	
X5 系列	E53	车身	STH 驻车加热	√	√	√	√	√	
X5 系列	E53	车身	开关中心, 中控台 (SZM)	√	√	√	√	√	√
X5 系列	E53	车身	TCU 信息通信控制单元	√	√	√	√	√	√
X5 系列	E53	车身	TEL 电话接口				√	√	
X5 系列	E53	车身	ULF 通用充电和免提工具	√	√	√	√	√	√
X5 系列	E53	车身	视频模块 (VID)	√	√	√			
X5 系列	E53	车身	中央车身电子系统 (ZKE)	√	√	√	√	√	
X5 系列	E53	汽车底盘	防抱死制动系统/ASC/DSC车辆动态稳定控制系统	√	√	√	√	√	√
X5 系列	E53	汽车底盘	EHC 电子行车高度控制	√	√	√	√	√	√
X5 系列	E53	汽车底盘	EHC2 电子行车高度控制						
X5 系列	E53	汽车底盘	转向角传感器(LEW)	√	√	√	√		
X5 系列	E53	汽车底盘	多功能方向盘 (MFL)	√	√	√	√		
X5 系列	E53	汽车底盘	RDC 胎压控制	√	√	√	√	√	√
X5 系列	E53	驱动	DME/DDE(发动机电控系统)	√	√	√	√	√	√
X5 系列	E53	驱动	EGS/AGS(变速箱控制)	√	√	√	√	√	√
X5 系列	E53	驱动	EWS 车辆防盗控制系统	√	√	√	√	√	
X5 系列	E53	驱动	VTG 变速箱	√	√	√	√	√	√
X5 系列	E70	车身	MRS/AB 安全气囊/碰撞和安全管理系统	√	√	√	√		√
X5 系列	E70	车身	AHM 拖车模块	√	√	√	√	√	√
X5 系列	E70	车身	AMPH 高保真度的音响设备扬声器	√	√	√	√	√	√
X5 系列	E70	车身	AMPT 顶级高保真度的音响设备扬声器	√	√	√	√	√	√
X5 系列	E70	车身	CA 舒适进入系统	√	√	√	√		√
X5 系列	E70	车身	CAN 通信分析	√	√				
X5 系列	E70	车身	CCC-A 应用	√	√	√	√	√	√
X5 系列	E70	车身	CCC-ANT 天线调谐器	√	√	√	√	√	√

X5 系列	E70	车身	ASK 音响系统控制器	√	√	√	√	√	√
X5 系列	E70	车身	CCC-BO 用户界面	√	√	√	√	√	√
X5 系列	E70	车身	CCC-GW 网关	√	√	√	√	√	√
X5 系列	E70	车身	CDC CD换碟机	√	√	√		√	√
X5 系列	E70	车身	CHAMP-BO 用户界面	√	√	√	√	√	√
X5 系列	E70	车身	CHAMP-GW 网关	√	√	√	√	√	√
X5 系列	E70	车身	CID 中央信息显示器	√	√	√	√	√	√
X5 系列	E70	车身	CNAV 导航系统,中国	√	√	√	√	√	√
X5 系列	E70	车身	CON 控制器	√	√	√	√	√	√
X5 系列	E70	车身	DAB 数位调谐器	√	√	√	√	√	√
X5 系列	E70	车身	DVDC DVD换碟机	√	√	√		√	√
X5 系列	E70	车身	FD 客厢后部显示器	√	√	√	√	√	√
X5 系列	E70	车身	FKA 后加热器/空调器	√	√	√	√	√	√
X5 系列	E70	车身	FLA 远光灯辅助	√	√	√	√	√	√
X5 系列	E70	车身	FRM2 搁脚模块2	√	√	√	√	√	√
X5 系列	E70	车身	FZD 天窗功能中心	√	√	√	√	√	√
X5 系列	E70	车身	HKL 车身后盖打开装置	√	√	√	√	√	√
X5 系列	E70	车身	HUD 平视显示器	√	√	√	√	√	√
X5 系列	E70	车身	IBOC 数位调谐器US	√	√	√	√		√
X5 系列	E70	车身	空调系统 (A/C)	√	√	√	√	√	√
X5 系列	E70	车身	INSTR仪表盘	√	√	√	√	√	√
X5 系列	E70	车身	JBE2 接线盒电子	√	√	√	√	√	√
X5 系列	E70	车身	JNAV 导航系统,日本	√	√	√	√	√	√
X5 系列	E70	车身	KHM 耳机模块						
X5 系列	E70	车身	KNAV 导航系统,韩国	√	√	√	√	√	√
X5 系列	E70	车身	M-ASK-BO 用户界面	√	√	√	√	√	√
X5 系列	E70	车身	M-ASK-GW 网关	√	√	√	√	√	√
X5 系列	E70	车身	MOST 系统分析	√	√	√			
X5 系列	E70	车身	PDC 停车距离控制	√	√	√	√	√	√
X5 系列	E70	车身	RFK 后视摄像头	√	√	√	√	√	√

X5 系列	E70	车身	RLSS 雨/太阳光照传感器	√	√	√	√		
X5 系列	E70	车身	RSE 后座娱乐系统	√	√	√	√	√	√
X5 系列	E70	车身	SDARS 卫星调谐器	√	√	√	√	√	√
X5 系列	E70	车身	SINE 警报器和倾斜传感器	√	√	√	√		
X5 系列	E70	车身	SMBF 座椅模块, 前座乘客	√	√	√	√	√	√
X5 系列	E70	车身	SMFA 座椅模块, 驾驶员	√	√	√	√	√	√
X5 系列	E70	车身	TCU 信息通信控制单元	√	√	√	√	√	√
X5 系列	E70	车身	ULF-SBX 端口盒	√	√	√	√	√	√
X5 系列	E70	车身	ULF-SBX-H 端口盒高	√	√	√	√	√	√
X5 系列	E70	车身	VM 视频模块	√	√	√	√	√	√
X5 系列	E70	车身	VSW 视频开关	√	√	√	√	√	
X5 系列	E70	汽车底盘	防抱死制动系统/ASC/DSC车辆动态稳定控制系统	√	√	√	√	√	√
X5 系列	E70	汽车底盘	AL 主动式前转向系统 (AFS70)	√	√	√	√		√
X5 系列	E70	汽车底盘	ARS 动态驱动	√	√	√	√	√	√
X5 系列	E70	汽车底盘	EDCSHL 左后减震器卫星	√	√	√	√	√	√
X5 系列	E70	汽车底盘	EDCSHR 右后减震器卫星	√	√	√	√	√	√
X5 系列	E70	汽车底盘	EDCSVL 左前减震器卫星	√	√	√	√	√	√
X5 系列	E70	汽车底盘	EDCSVR 右前减震器卫星	√	√	√	√	√	√
X5 系列	E70	汽车底盘	EHC 电子行车高度控制	√	√	√	√	√	√
X5 系列	E70	汽车底盘	EMF 停车制动器	√	√	√	√	√	√
X5 系列	E70	汽车底盘	RDC 胎压控制	√	√	√	√	√	√
X5 系列	E70	汽车底盘	VDM 垂直动态管理	√	√	√	√	√	√
X5 系列	E70	驱动	CAS 车辆进入系统	√	√	√	√	√	√
X5 系列	E70	驱动	DME/DDE(发动机电控系统)	√	√	√	√	√	√
X5 系列	E70	驱动	EGS/AGS(变速箱控制)	√	√	√	√	√	√
X5 系列	E70	驱动	EKPS 燃油泵控制	√	√	√	√	√	√
X5 系列	E70	驱动	GWS 档位选择开关	√	√	√	√	√	√
X5 系列	E70	驱动	VTC 电子控制气门	√					√
X5 系列	E70	驱动	VTC2 无级可变电子气门控制系统 2	√					√
X5 系列	E70	驱动	VTG 变速箱	√	√	√	√	√	√

X6 系列	E71	车身	MRS/AB 安全气囊/碰撞和安全管理系统	√	√	√	√		√
X6 系列	E71	车身	AHM 拖车模块	√	√	√	√	√	√
X6 系列	E71	车身	AMPH 高保真度的音响设备扬声器	√	√	√	√	√	√
X6 系列	E71	车身	AMPT 顶级高保真度的音响设备扬声器	√	√	√	√	√	√
X6 系列	E71	车身	CA 舒适进入系统	√	√	√	√		√
X6 系列	E71	车身	CAN 通信分析	√	√				
X6 系列	E71	车身	CCC-A 应用	√	√	√	√	√	√
X6 系列	E71	车身	CCC-ANT 天线调谐器	√	√	√	√	√	√
X6 系列	E71	车身	ASK 音响系统控制器	√	√	√	√	√	√
X6 系列	E71	车身	CCC-BO 用户界面	√	√	√	√	√	√
X6 系列	E71	车身	CCC-GW 网关	√	√	√	√	√	√
X6 系列	E71	车身	CDC CD换碟机	√	√	√		√	√
X6 系列	E71	车身	CHAMP-BO 用户界面	√	√	√	√	√	√
X6 系列	E71	车身	CHAMP-GW 网关	√	√	√	√	√	√
X6 系列	E71	车身	CID 中央信息显示器	√	√	√	√	√	√
X6 系列	E71	车身	CNAV 导航系统,中国	√	√	√	√	√	√
X6 系列	E71	车身	CON 控制器	√	√	√	√	√	√
X6 系列	E71	车身	DAB 数位调谐器	√	√	√	√	√	√
X6 系列	E71	车身	DVDC DVD换碟机	√	√	√		√	√
X6 系列	E71	车身	FD 客厢后部显示器	√	√	√	√	√	√
X6 系列	E71	车身	FKA 后加热器/空调器	√	√	√	√	√	√
X6 系列	E71	车身	FLA 远光灯辅助	√	√	√	√	√	√
X6 系列	E71	车身	FRM2 搁脚模块2	√	√	√	√	√	√
X6 系列	E71	车身	FZD 天窗功能中心	√	√	√	√	√	√
X6 系列	E71	车身	HKL 车身后盖打开装置	√	√	√	√	√	√
X6 系列	E71	车身	HUD 平视显示器	√	√	√	√	√	√
X6 系列	E71	车身	IBOC 数位调谐器US	√	√	√	√		√
X6 系列	E71	车身	空调系统 (A/C)	√	√	√	√	√	√
X6 系列	E71	车身	INSTR仪表盘	√	√	√	√	√	√
X6 系列	E71	车身	JBE2 接线盒电子	√	√	√	√	√	√



X6 系列	E71	车身	JNAV 导航系统,日本	√	√	√	√	√	√
X6 系列	E71	车身	KHM 耳机模块						
X6 系列	E71	车身	KNAV 导航系统,韩国	√	√	√	√	√	√
X6 系列	E71	车身	M-ASK-BO 用户界面	√	√	√	√	√	√
X6 系列	E71	车身	M-ASK-GW 网关	√	√	√	√	√	√
X6 系列	E71	车身	MOST 系统分析	√	√	√			
X6 系列	E71	车身	PDC 停车距离控制	√	√	√	√	√	√
X6 系列	E71	车身	RFK 后视摄像头	√	√	√	√	√	√
X6 系列	E71	车身	RLSS 雨/太阳光照传感器	√	√	√	√		
X6 系列	E71	车身	RSE 后座娱乐系统	√	√	√	√	√	√
X6 系列	E71	车身	SDARS 卫星调谐器	√	√	√	√	√	√
X6 系列	E71	车身	SINE 警报器和倾斜传感器	√	√	√	√		
X6 系列	E71	车身	SMBF 座椅模块, 前座乘客	√	√	√	√	√	√
X6 系列	E71	车身	SMFA 座椅模块, 驾驶员	√	√	√	√	√	√
X6 系列	E71	车身	TCU 信息通信控制单元	√	√	√	√	√	√
X6 系列	E71	车身	ULF-SBX 端口盒	√	√	√	√	√	√
X6 系列	E71	车身	ULF-SBX-H 端口盒高	√	√	√	√	√	√
X6 系列	E71	车身	VM 视频模块	√	√	√	√	√	√
X6 系列	E71	车身	VSW 视频开关	√	√	√	√	√	
X6 系列	E71	汽车底盘	防抱死制动系统/ASC/DSC车辆动态稳定控制系统	√	√	√	√	√	√
X6 系列	E71	汽车底盘	AL 主动转向系统	√	√	√	√		√
X6 系列	E71	汽车底盘	ARS 动态驱动 2	√	√	√	√	√	√
X6 系列	E71	汽车底盘	EDCSHL 左后减震器卫星	√	√	√	√	√	√
X6 系列	E71	汽车底盘	EDCSHR 右后减震器卫星	√	√	√	√	√	√
X6 系列	E71	汽车底盘	EDCSVL 左前减震器卫星	√	√	√	√	√	√
X6 系列	E71	汽车底盘	EDCSVR 右前减震器卫星	√	√	√	√	√	√
X6 系列	E71	汽车底盘	EHC 电子行车高度控制	√	√	√	√	√	√
X6 系列	E71	汽车底盘	EMF 停车制动器	√	√	√	√	√	√
X6 系列	E71	汽车底盘	ICM 综合底盘管理	√	√	√	√		
X6 系列	E71	汽车底盘	RDC 胎压控制	√	√	√	√	√	√

X6 系列	E71	汽车底盘	VDM 垂直动态管理	√	√	√	√	√	√
X6 系列	E71	驱动	CAS 车辆进入系统	√	√	√	√	√	√
X6 系列	E71	驱动	DME/DDE(发动机电控系统)	√	√	√	√	√	√
X6 系列	E71	驱动	EGS/AGS(变速箱控制)	√	√	√	√	√	√
X6 系列	E71	驱动	EKPS 燃油泵控制	√	√	√	√	√	√
X6 系列	E71	驱动	GWS 档位选择开关	√	√	√	√	√	√
X6 系列	E71	驱动	QMVH 横向-力矩分配,后轴	√	√	√	√	√	√
X6 系列	E71	驱动	VTG 变速箱	√	√	√	√	√	√
Z 系列	E30	驱动	DME/DDE(发动机电控系统)	√	√	√	√	√	
Z 系列	E30	驱动	EML(发动机功率控制)	√	√	√	√		
Z 系列	E30	驱动	EGS/AGS(变速箱控制)	√	√	√	√	√	
Z 系列	E30	车身	KOM(仪表板)	√	√	√			
Z 系列	E30	驱动	电子防盗系统 (EWS)	√	√	√	√		
Z 系列	E30	驱动	GSR(巡航控制)	√	√	√	√		
Z 系列	E30	车身	AB(安全气囊)	√	√	√	√		
Z 系列	E30	车身	SPM/SM(座椅/后视镜记忆)	√	√	√	√		
Z 系列	E30	车身	IHK(加热器-空调系统)	√	√	√	√		
Z 系列	E30	汽车底盘	ABS/ASC/ABD/DSC(制动系统) ASC(自动稳定控制) ABD(自动制动差速器(全轮驱动)) DSC(动态稳定控制('94->))	√	√	√	√	√	
Z 系列	E30	汽车底盘	DSC(动态稳定控制)	√	√	√	√		
Z 系列	E30	车身	ADS(节流阀控制)	√	√	√	√		
Z 系列	E30	汽车底盘	防抱死制动系统/自动稳定控制测试仪	√	√	√	√		
Z3 系列	E36	车身	MRS/AB 安全气囊/碰撞和安全管理系统	√	√	√	√		√
Z3 系列	E36	车身	IR 无线电/红外线锁定系统						
Z3 系列	E36	车身	KOM 仪表板	√	√	√	√	√	
Z3 系列	E36	车身	中央车身电子系统 (ZKE)	√	√	√	√	√	
Z3 系列	E36	汽车底盘	防抱死制动系统/ASC/DSC车辆动态稳定控制系统	√	√	√	√	√	√
Z3 系列	E36	汽车底盘	转向角传感器(LEW)	√	√	√	√		

Z3 系列	E36	驱动	DME/DDE(发动机电控系统)	√	√	√	√	√	√
Z3 系列	E36	驱动	EGS/AGS(变速箱控制)	√	√	√	√	√	√
Z3 系列	E36	驱动	EWS 车辆防盗控制系统	√	√	√	√	√	
Z3 系列	E36	驱动	巡航控制 (GR)	√	√	√	√	√	
Z3 系列	E36	驱动	TOENS 热油位传感器	√	√	√	√	√	
Z4 系列	E85/E86	车身	MRS/AB 安全气囊/碰撞和安全管理系统	√	√	√	√		√
Z4 系列	E85/E86	车身	CDC CD换碟机	√	√	√		√	√
Z4 系列	E85/E86	车身	CID 中央信息显示器	√	√	√	√	√	√
Z4 系列	E85/E86	车身	CVM/CVM2 折合式敞篷车顶模块	√	√	√	√	√	√
Z4 系列	E85/E86	车身	DSP 数字声音处理器	√	√	√	√		
Z4 系列	E85/E86	车身	GM5—般模块 5	√	√	√	√	√	
Z4 系列	E85/E86	车身	空调系统 (A/C)	√	√	√	√	√	√
Z4 系列	E85/E86	车身	IHKS 综合加热/空调控制	√	√	√	√	√	√
Z4 系列	E85/E86	车身	INSTR仪表盘	√	√	√	√	√	√
Z4 系列	E85/E86	车身	LSZ 车灯开关中心 II	√	√	√	√	√	
Z4 系列	E85/E86	车身	MIR 多功能信息无线电	√	√	√	√		
Z4 系列	E85/E86	车身	NAJ 导航计算机,日本	√	√	√	√	√	
Z4 系列	E85/E86	车身	NAV 导航计算机	√	√	√	√	√	
Z4 系列	E85/E86	车身	PDC 停车距离控制	√	√	√	√	√	√
Z4 系列	E85/E86	车身	RAD 收音机	√	√	√	√	√	√
Z4 系列	E85/E86	车身	RLS 雨量/阳光传感器	√	√	√	√		√
Z4 系列	E85/E86	车身	SBBF 乘客座位占用	√	√	√			
Z4 系列	E85/E86	车身	SBSL SBSL 左卫星,B-柱	√	√	√	√		√
Z4 系列	E85/E86	车身	SBSR卫星, B柱右侧	√	√	√	√	√	√
Z4 系列	E85/E86	车身	语言输入系统 (SES)	√	√	√		√	
Z4 系列	E85/E86	车身	SIM 安全与信息模块	√	√	√	√	√	
Z4 系列	E85/E86	车身	司机座椅记忆 (SMF)	√	√	√	√	√	
Z4 系列	E85/E86	车身	STVL 卫星,门, 左前	√	√	√	√		√
Z4 系列	E85/E86	车身	STVR 卫星,门, 右前	√	√	√	√		√
Z4 系列	E85/E86	车身	开关中心, 中控台 (SZM)	√	√	√	√	√	√

Z4 系列	E85/E86	车身	TCU 信息通信控制单元	√	√	√	√	√	√
Z4 系列	E85/E86	车身	ULF 通用充电和免提工具	√	√	√	√	√	√
Z4 系列	E85/E86	车身	视频模块 (VID)	√	√	√			
Z4 系列	E85/E86	汽车底盘	防抱死制动系统/ASC/DSC车辆动态稳定控制系统	√	√	√	√	√	√
Z4 系列	E85/E86	汽车底盘	电子动力转向系统(EPS)	√	√	√	√	√	√
Z4 系列	E85/E86	汽车底盘	转向角传感器	√	√	√	√		
Z4 系列	E85/E86	汽车底盘	多功能方向盘 (MFL)	√	√	√	√		
Z4 系列	E85/E86	汽车底盘	RDC 胎压控制	√	√	√	√	√	√
Z4 系列	E85/E86	驱动	DME/DDE(发动机电控系统)	√	√	√	√	√	√
Z4 系列	E85/E86	驱动	EGS/AGS(变速箱控制)	√	√	√	√	√	√
Z4 系列	E85/E86	驱动	EKPS 燃油泵控制	√	√	√	√	√	√
Z4 系列	E85/E86	驱动	EWS 车辆防盗控制系统	√	√	√	√	√	
Z8 系列	E52	车身	MRS/AB 安全气囊/碰撞和安全管理系统	√	√	√	√		√
Z8 系列	E52	车身	基本接口电话 (BIT)	√	√	√	√		
Z8 系列	E52	车身	CVM/CVM2 折合式敞篷车顶模块	√	√	√	√	√	√
Z8 系列	E52	车身	DSP 数字声音处理器	√	√	√	√		
Z8 系列	E52	车身	GM 基本模块	√	√	√	√	√	
Z8 系列	E52	车身	IHKS 综合加热/空调控制	√	√	√	√	√	√
Z8 系列	E52	车身	KOM 仪表板	√	√	√	√	√	
Z8 系列	E52	车身	LCM 车灯检测模块	√	√	√	√	√	
Z8 系列	E52	车身	LCM 车灯检测模块 IV	√	√	√	√	√	
Z8 系列	E52	车身	LRA 前照灯竖向对光自动调节装置	√	√	√	√	√	
Z8 系列	E52	车身	MIR 多功能信息无线电	√	√	√	√		
Z8 系列	E52	车身	NAV 导航计算机 MKII	√	√	√	√		
Z8 系列	E52	车身	NAV 导航计算机 MKIII	√	√	√	√		
Z8 系列	E52	车身	RAD 收音机	√	√	√	√	√	√
Z8 系列	E52	车身	TEL 电话接口				√	√	
Z8 系列	E52	汽车底盘	防抱死制动系统/ASC/DSC车辆动态稳定控制系统	√	√	√	√	√	√
Z8 系列	E52	汽车底盘	漏气检测系统 (DDS)	√	√	√	√		
Z8 系列	E52	汽车底盘	ELV 电子转向柱锁止	√	√	√	√		

Z8 系列	E52	汽车底盘	转向角传感器(LEW)	√	√	√	√		
Z8 系列	E52	驱动	DME/DDE(发动机电控系统)	√	√	√	√	√	√
Z8 系列	E52	驱动	EGS/AGS(变速箱控制)	√	√	√	√	√	√
Z8 系列	E52	驱动	EWS 车辆防盗控制系统	√	√	√	√	√	
Z Reihe	Z4_E89	驱动	CAS 车辆进入系统	√	√	√	√	√	√
Z Reihe	Z4_E89	驱动	DKG 双离合器变速箱	√	√	√	√	√	√
Z Reihe	Z4_E89	驱动	DME/DDE(发动机电控系统)	√	√	√	√	√	√
Z Reihe	Z4_E89	驱动	EGS/AGS(变速箱控制)	√	√	√	√	√	√
Z Reihe	Z4_E89	驱动	EKPS 燃油泵控制	√	√	√	√	√	√
Z Reihe	Z4_E89	驱动	GWS 档位选择开关	√	√	√	√	√	√
Z Reihe	Z4_E89	汽车底盘	防抱死制动系统/ASC/DSC车辆动态稳定控制系统	√	√	√	√	√	√
Z Reihe	Z4_E89	汽车底盘	EDC 减振器控制	√	√	√	√	√	√
Z Reihe	Z4_E89	汽车底盘	EMF 停车制动器	√	√	√	√	√	√
Z Reihe	Z4_E89	汽车底盘	电子动力转向系统(EPS)	√	√	√	√	√	√
Z Reihe	Z4_E89	汽车底盘	RDC 胎压控制	√	√	√	√	√	√
Z Reihe	Z4_E89	车身	AMP 扬声器	√	√	√	√	√	√
Z Reihe	Z4_E89	车身	CA 舒适进入系统	√	√	√	√		√
Z Reihe	Z4_E89	车身	CAN 通信分析	√	√				
Z Reihe	Z4_E89	车身	CDC CD换碟机	√	√	√		√	√
Z Reihe	Z4_E89	车身	CIC 车辆信息电脑	√	√	√	√	√	√
Z Reihe	Z4_E89	车身	CIC-GW 网关	√	√	√		√	√
Z Reihe	Z4_E89	车身	CID 中央信息显示器	√	√	√	√	√	√
Z Reihe	Z4_E89	车身	CNAV 导航系统,中国	√	√	√	√	√	√
Z Reihe	Z4_E89	车身	CON 控制器	√	√	√	√	√	√
Z Reihe	Z4_E89	车身	CTM 活动顶蓬模块	√	√	√	√	√	√
Z Reihe	Z4_E89	车身	DAB 数位调谐器	√	√	√	√	√	√
Z Reihe	Z4_E89	车身	DVDC DVD换碟机	√	√	√		√	√
Z Reihe	Z4_E89	车身	DWA 防盗警报系统	√	√	√	√	√	√
Z Reihe	Z4_E89	车身	FLA 远光灯辅助	√	√	√	√	√	√
Z Reihe	Z4_E89	车身	FRM2 搁脚模块2	√	√	√	√	√	√

Z Reihe	Z4_E89	车身	FZD 天窗功能中心	√	√	√	√	√	√
Z Reihe	Z4_E89	车身	空调系统 (A/C)	√	√	√	√	√	√
Z Reihe	Z4_E89	车身	IHKR加热器和空调控制	√	√	√	√	√	√
Z Reihe	Z4_E89	车身	IHR 综合加热器控制	√	√	√	√	√	√
Z Reihe	Z4_E89	车身	INSTR仪表盘	√	√	√	√	√	√
Z Reihe	Z4_E89	车身	JBE2 接线盒电子	√	√	√	√	√	√
Z Reihe	Z4_E89	车身	JNAV 导航系统,日本	√	√	√	√	√	√
Z Reihe	Z4_E89	车身	KNAV 导航系统,韩国	√	√	√	√	√	√
Z Reihe	Z4_E89	车身	M-ASK-BO 用户界面	√	√	√	√	√	√
Z Reihe	Z4_E89	车身	M-ASK-BO 用户界面	√	√	√	√	√	√
Z Reihe	Z4_E89	车身	MOST 系统分析	√	√	√			
Z Reihe	Z4_E89	车身	MRS/AB 安全气囊/碰撞和安全管理系统	√	√	√	√		√
Z Reihe	Z4_E89	车身	PDC 停车距离控制	√	√	√	√	√	√
Z Reihe	Z4_E89	车身	RAD 收音机	√	√	√	√	√	√
Z Reihe	Z4_E89	车身	RAD2-BO 用户界面	√	√	√	√	√	√
Z Reihe	Z4_E89	车身	RAD2-GW 网关	√	√	√	√	√	√
Z Reihe	Z4_E89	车身	RLSS 雨/太阳光照传感器	√	√	√	√		
Z Reihe	Z4_E89	车身	SDARS 卫星调谐器	√	√	√	√	√	√
Z Reihe	Z4_E89	车身	SINE 警报器和倾斜传感器	√	√	√	√		
Z Reihe	Z4_E89	车身	SMFA 座椅模块, 驾驶员	√	√	√	√	√	√
Z Reihe	Z4_E89	车身	TCU 信息通信控制单元	√	√	√	√	√	√
Z Reihe	Z4_E89	车身	ULF 通用充电和免提工具	√	√	√	√	√	√
Z Reihe	Z4_E89	车身	ULF-SBX 端口盒	√	√	√	√	√	√
Z Reihe	Z4_E89	车身	ULF-SBX-H 端口盒高	√	√	√	√	√	√
Z Reihe	Z4_E89	车身	VM 视频模块	√	√	√	√	√	√
1 系列	F20	驱动	DDE 柴油发动机系统	√	√	√	√	√	
1 系列	F20	驱动	DME 发动机系统	√	√	√	√	√	
1 系列	F20	驱动	EGS 电控自动变速器	√	√	√	√	√	
1 系列	F20	驱动	EKPS 燃油泵控制	√	√	√	√	√	
1 系列	F20	驱动	GWS 档位选择开关	√	√	√	√	√	

1 系列	F20	汽车底盘	DSC 动态稳定控制系统	√	√	√	√	√	
1 系列	F20	汽车底盘	电子动力转向系统(EPS)	√	√	√	√	√	
1 系列	F20	汽车底盘	VDM 垂直动态管理	√	√	√	√	√	
1 系列	F20	车身	ACC 主动巡航控制	√	√	√	√	√	
1 系列	F20	车身	ACSM 碰撞安全模块	√	√	√	√	√	
1 系列	F20	车身	AHM 拖车模块	√	√	√	√	√	
1 系列	F20	车身	AMPH 高保真度的音响设备扬声器	√	√	√	√	√	
1 系列	F20	车身	CBX-ECALL 组合框紧急呼叫	√	√	√	√	√	
1 系列	F20	车身	CBX-MEDIA 组合框多媒体	√	√	√	√	√	
1 系列	F20	车身	CIC 车辆信息电脑	√	√	√	√	√	
1 系列	F20	车身	CID 中央信息显示器	√	√	√	√	√	
1 系列	F20	车身	CON 控制器	√	√	√	√	√	
1 系列	F20	车身	DVDC DVD换碟机	√	√	√	√	√	
1 系列	F20	车身	FCON 车厢后部控制器	√	√	√	√	√	
1 系列	F20	车身	FEM 前部电子模块	√	√	√	√	√	
1 系列	F20	车身	FLA 远光灯辅助	√	√	√	√	√	
1 系列	F20	车身	FZD 天窗功能中心	√	√	√	√	√	
1 系列	F20	车身	ICM 综合底盘管理	√	√	√	√	√	
1 系列	F20	车身	IHKA 自动综合加热/空调系统	√	√	√	√	√	
1 系列	F20	车身	INSTR仪表盘	√	√	√	√	√	
1 系列	F20	车身	KAFAS 以相机为基础的驾驶员辅助系统	√	√	√	√	√	
1 系列	F20	车身	PDC 停车距离控制	√	√	√	√	√	
1 系列	F20	车身	PMA 驻车辅助系统	√	√	√	√	√	
1 系列	F20	车身	RAD 收音机	√	√	√	√	√	
1 系列	F20	车身	REM 后部电子模块	√	√	√	√	√	
1 系列	F20	车身	SMBF 座椅模块, 前座乘客	√	√	√	√	√	
1 系列	F20	车身	SMBFH 前乘客侧, 后车门模块	√	√	√	√	√	
1 系列	F20	车身	SMFA 座椅模块, 驾驶员	√	√	√	√	√	
1 系列	F20	车身	SMFAH 驾驶员侧, 后座椅模块	√	√	√	√	√	
1 系列	F20	车身	SWW 车道变换警报	√	√	√	√	√	



1 系列	F20	车身	TR SVC 全景视频	√	√	√	√	√	
1 系列	F20	车身	ZGM 中央网关控制模块	√	√	√	√	√	
3 系列	F30	驱动	DDE 柴油发动机系统	√	√	√	√	√	
3 系列	F30	驱动	DME 发动机系统	√	√	√	√	√	
3 系列	F30	驱动	EGS 电控自动变速器	√	√	√	√	√	
3 系列	F30	驱动	EKPS 燃油泵控制	√	√	√	√	√	
3 系列	F30	驱动	GWS 档位选择开关	√	√	√	√	√	
3 系列	F30	汽车底盘	DSC 动态稳定控制系统	√	√	√	√	√	
3 系列	F30	汽车底盘	电子动力转向系统(EPS)	√	√	√	√	√	
3 系列	F30	汽车底盘	VDM 垂直动态管理	√	√	√	√	√	
3 系列	F30	车身	ACC 主动巡航控制	√	√	√	√	√	
3 系列	F30	车身	ACSM 碰撞安全模块	√	√	√	√	√	
3 系列	F30	车身	AHM 拖车模块	√	√	√	√	√	
3 系列	F30	车身	AMPH 高保真度的音响设备扬声器	√	√	√	√	√	
3 系列	F30	车身	CBX-ECALL 组合框紧急呼叫	√	√	√	√	√	
3 系列	F30	车身	CBX-MEDIA 组合框多媒体	√	√	√	√	√	
3 系列	F30	车身	CID 中央信息显示器	√	√	√	√	√	
3 系列	F30	车身	CON 控制器	√	√	√	√	√	
3 系列	F30	车身	DVDC DVD换碟机	√	√	√	√	√	
3 系列	F30	车身	EMALI 电动马达机轴, 左侧	√	√	√	√	√	
3 系列	F30	车身	EMARE 电动马达机轴, 右侧	√	√	√	√	√	
3 系列	F30	车身	EME 电动机械电子设备	√	√	√	√	√	
3 系列	F30	车身	FCON 车厢后部控制器	√	√	√	√	√	
3 系列	F30	车身	FEM 前部电子模块	√	√	√	√	√	
3 系列	F30	车身	FLA 远光灯辅助	√	√	√	√	√	
3 系列	F30	车身	FZD 天窗功能中心	√	√	√	√	√	
3 系列	F30	车身	ICM 综合底盘管理	√	√	√	√	√	
3 系列	F30	车身	IHKA 自动综合加热/空调系统	√	√	√	√	√	
3 系列	F30	车身	INSTR 仪表板	√	√	√	√	√	
3 系列	F30	车身	KAFAS 以相机为基础的驾驶员辅助系统	√	√	√	√	√	

3 系列	F30	车身	PDC 停车距离控制	√	√	√	√	√	
3 系列	F30	车身	PMA 驻车辅助系统	√	√	√	√	√	
3 系列	F30	车身	RAD 收音机	√	√	√	√	√	
3 系列	F30	车身	RDC 胎压控制	√	√	√	√	√	
3 系列	F30	车身	REM 后部电子模块	√	√	√	√	√	
3 系列	F30	车身	SMBF 座椅模块, 前座乘客	√	√	√	√	√	
3 系列	F30	车身	SMBFH 前乘客侧, 后车门模块	√	√	√	√	√	
3 系列	F30	车身	SME 蓄电池管理电子设备	√	√	√	√	√	
3 系列	F30	车身	SMFA 座椅模块, 驾驶员	√	√	√	√	√	
3 系列	F30	车身	SMFAH 驾驶员侧, 后座椅模块	√	√	√	√	√	
3 系列	F30	车身	SWW 车道变换警报	√	√	√	√	√	
3 系列	F30	车身	选择性催化还原 ( SCR )	√	√	√	√	√	
3 系列	F30	车身	TRSV C 全景视频	√	√	√	√	√	
3 系列	F30	车身	VM 视频模块	√	√	√	√	√	
3 系列	F30	车身	ZGM中央网关控制模块	√	√	√	√	√	
5 系列	F07	驱动	CAS 车辆进入系统	√	√	√	√	√	
5 系列	F07	驱动	DDE 柴油发动机系统	√	√	√	√	√	
5 系列	F07	驱动	DME 发动机系统	√	√	√	√	√	
5 系列	F07	驱动	EGS 电控自动变速器	√	√	√	√	√	
5 系列	F07	驱动	EKPS 燃油泵控制	√	√	√	√	√	
5 系列	F07	驱动	GWS 档位选择开关	√	√	√	√	√	
5 系列	F07	汽车底盘	DSC 动态稳定控制系统	√	√	√	√	√	
5 系列	F07	汽车底盘	EHC 电子行车高度控制	√	√	√	√	√	
5 系列	F07	汽车底盘	EMF 停车制动器	√	√	√	√	√	
5 系列	F07	汽车底盘	电子动力转向系统(EPS)	√	√	√	√	√	
5 系列	F07	汽车底盘	VDM 垂直动态管理	√	√	√	√	√	
5 系列	F07	汽车底盘	EDCSHL 左后减震器卫星	√	√	√	√	√	
5 系列	F07	汽车底盘	EDCSHR 右后减震器卫星	√	√	√	√	√	
5 系列	F07	汽车底盘	EDCSVL 左前减震器卫星	√	√	√	√	√	
5 系列	F07	汽车底盘	EDCSV R 右前减震器卫星	√	√	√	√	√	

5 系列	F07	车身	ACC 主动巡航控制	√	√	√	√	√	
5 系列	F07	车身	ACSM 碰撞安全模块	√	√	√	√	√	
5 系列	F07	车身	AHM 拖车模块	√	√	√	√	√	
5 系列	F07	车身	AL 主动转向系统	√	√	√	√	√	
5 系列	F07	车身	AMPT 顶级高保真度的音响设备扬声器	√	√	√	√	√	
5 系列	F07	车身	CBX-ECALL 组合框紧急呼叫	√	√	√	√	√	
5 系列	F07	车身	CID 中央信息显示器	√	√	√	√	√	
5 系列	F07	车身	CON 控制器	√	√	√	√	√	
5 系列	F07	车身	DVDC DVD换碟机	√	√	√	√	√	
5 系列	F07	车身	EMALI 电动马达机轴, 左侧	√	√	√	√	√	
5 系列	F07	车身	EMARE 电动马达机轴, 右侧	√	√	√	√	√	
5 系列	F07	车身	FD 客厢后部显示器	√	√	√	√	√	
5 系列	F07	车身	FD2 后车厢显示器 2	√	√	√	√	√	
5 系列	F07	车身	FKA 后加热器/空调器	√	√	√	√	√	
5 系列	F07	车身	FLA 远光灯辅助	√	√	√	√	√	
5 系列	F07	车身	FRM 搁脚模块	√	√	√	√	√	
5 系列	F07	车身	FZD 天窗功能中心	√	√	√	√	√	
5 系列	F07	车身	HKL 车身后盖打开装置	√	√	√	√	√	
5 系列	F07	车身	HSR 后轴滑动角控制	√	√	√	√	√	
5 系列	F07	车身	HUD 平视显示器	√	√	√	√	√	
5 系列	F07	车身	ICM 综合底盘管理	√	√	√	√	√	
5 系列	F07	车身	IHKA 自动综合加热/空调系统	√	√	√	√	√	
5 系列	F07	车身	JBE 连接盒电子	√	√	√	√	√	
5 系列	F07	车身	KAFAS 以相机为基础的驾驶员辅助系统	√	√	√	√	√	
5 系列	F07	车身	INSTR仪表盘	√	√	√	√	√	
5 系列	F07	车身	NVE 夜视电子	√	√	√	√	√	
5 系列	F07	车身	PDC 停车距离控制	√	√	√	√	√	
5 系列	F07	车身	RAD 收音机	√	√	√	√	√	
5 系列	F07	车身	RDC 胎压控制	√	√	√	√	√	
5 系列	F07	车身	RSE 后座娱乐系统	√	√	√	√	√	

5 系列	F07	车身	SMBF 座椅模块, 前座乘客	√	√	√	√	√	
5 系列	F07	车身	SMBFH 前乘客侧, 后车门模块	√	√	√	√	√	
5 系列	F07	车身	SMFA 座椅模块, 驾驶员	√	√	√	√	√	
5 系列	F07	车身	SMFAH 驾驶员侧, 后座椅模块	√	√	√	√	√	
5 系列	F07	车身	随速转向助力系统	√	√	√	√	√	
5 系列	F07	车身	SWW 车道变换警报	√	√	√	√	√	
5 系列	F07	车身	SZL 转向管柱开关中心	√	√	√	√	√	
5 系列	F07	车身	TR SVC 全景视频	√	√	√	√	√	
5 系列	F07	车身	ULF-SBX 端口盒	√	√	√	√	√	
5 系列	F07	车身	ULF-SBX-H 端口盒高	√	√	√	√	√	
5 系列	F07	车身	VM 视频模块	√	√	√	√	√	
5 系列	F07	车身	VSW 视频开关	√	√	√	√	√	
5 系列	F07	车身	VTG 变速箱	√	√	√	√	√	
5 系列	F07	车身	ZGM 中央网关控制模块	√	√	√	√	√	
5 系列	F07	车身	SDARS 卫星调谐器	√	√	√	√	√	
5 系列	F10/F11	驱动	CAS 车辆进入系统	√	√	√	√	√	
5 系列	F10/F11	驱动	DDE 柴油发动机系统	√	√	√	√	√	
5 系列	F10/F11	驱动	DME 发动机系统	√	√	√	√	√	
5 系列	F10/F11	驱动	DME 发动机系统 2	√	√	√	√	√	
5 系列	F10/F11	驱动	EGS 电控自动变速器	√	√	√	√	√	
5 系列	F10/F11	驱动	EKPS 燃油泵控制	√	√	√	√	√	
5 系列	F10/F11	驱动	GWS 档位选择开关	√	√	√	√	√	
5 系列	F10/F11	汽车底盘	AL 主动转向系统	√	√	√	√	√	
5 系列	F10/F11	汽车底盘	DSC 动态稳定控制系统	√	√	√	√	√	
5 系列	F10/F11	汽车底盘	EDCSHL 左后减震器卫星	√	√	√	√	√	
5 系列	F10/F11	汽车底盘	EDCSHR 右后减震器卫星	√	√	√	√	√	
5 系列	F10/F11	汽车底盘	EDCSVL 左前减震器卫星	√	√	√	√	√	
5 系列	F10/F11	汽车底盘	EDCSVLR 右前减震器卫星	√	√	√	√	√	
5 系列	F10/F11	汽车底盘	EHC 电子行车高度控制	√	√	√	√	√	
5 系列	F10/F11	汽车底盘	EMF 停车制动器	√	√	√	√	√	

5 系列	F10/F11	汽车底盘	电子动力转向系统(EPS)	√	√	√	√	√	
5 系列	F10/F11	汽车底盘	ICM 综合底盘管理	√	√	√	√	√	
5 系列	F10/F11	汽车底盘	VDM 垂直动态管理	√	√	√	√	√	
5 系列	F10/F11	车身	ACC 主动巡航控制	√	√	√	√	√	
5 系列	F10/F11	车身	ACSM 碰撞安全模块	√	√	√	√	√	
5 系列	F10/F11	车身	AHM 拖车模块	√	√	√	√	√	
5 系列	F10/F11	车身	AMPT 顶级高保真度的音响设备扬声器	√	√	√	√	√	
5 系列	F10/F11	车身	ASD 主动音效设计	√	√	√	√	√	
5 系列	F10/F11	车身	CBX-ECALL 组合框紧急呼叫	√	√	√	√	√	
5 系列	F10/F11	车身	CBX-MEDIA 组合框多媒体	√	√	√	√	√	
5 系列	F10/F11	车身	CIC 车辆信息电脑	√	√	√	√	√	
5 系列	F10/F11	车身	CID 中央信息显示器	√	√	√	√	√	
5 系列	F10/F11	车身	CON 控制器	√	√	√	√	√	
5 系列	F10/F11	车身	DVDC DVD换碟机	√	√	√	√	√	
5 系列	F10/F11	车身	EMALI 电动马达机轴, 左侧	√	√	√	√	√	
5 系列	F10/F11	车身	EMARE 电动马达机轴, 右侧	√	√	√	√	√	
5 系列	F10/F11	车身	EME 电动机机械电子设备	√	√	√	√	√	
5 系列	F10/F11	车身	FCON 车厢后部控制器	√	√	√	√	√	
5 系列	F10/F11	车身	FD 客厢后部显示器	√	√	√	√	√	
5 系列	F10/F11	车身	FD2 后车厢显示器 2	√	√	√	√	√	
5 系列	F10/F11	车身	FKA 后加热器/空调器	√	√	√	√	√	
5 系列	F10/F11	车身	FLA 远光灯辅助	√	√	√	√	√	
5 系列	F10/F11	车身	FRM 搁脚模块	√	√	√	√	√	
5 系列	F10/F11	车身	FZD 天窗功能中心	√	√	√	√	√	
5 系列	F10/F11	车身	GHAS 规定的差速锁	√	√	√	√	√	
5 系列	F10/F11	车身	HKL 车身后盖打开装置	√	√	√	√	√	
5 系列	F10/F11	车身	HKL 自动行李舱盖驱动	√	√	√	√	√	
5 系列	F10/F11	车身	HSR 后轴滑动角控制	√	√	√	√	√	
5 系列	F10/F11	车身	HUD 平视显示器	√	√	√	√	√	
5 系列	F10/F11	车身	IHKA 自动综合加热/空调系统	√	√	√	√	√	

5 系列	F10/F11	车身	JBE 连接盒电子	√	√	√	√	√	
5 系列	F10/F11	车身	KAFAS 以相机为基础的驾驶员辅助系统	√	√	√	√	√	
5 系列	F10/F11	车身	INSTR仪表板	√	√	√	√	√	
5 系列	F10/F11	车身	NVE 夜视电子	√	√	√	√	√	
5 系列	F10/F11	车身	PDC 停车距离控制	√	√	√	√	√	
5 系列	F10/F11	车身	PMA 驻车辅助系统	√	√	√	√	√	
5 系列	F10/F11	车身	RAD 收音机	√	√	√	√	√	
5 系列	F10/F11	车身	RDC 胎压控制	√	√	√	√	√	
5 系列	F10/F11	车身	RSE 后座娱乐系统	√	√	√	√	√	
5 系列	F10/F11	车身	SEC 辅助控制模块	√	√	√	√	√	
5 系列	F10/F11	车身	SEC2 辅助控制模块 2	√	√	√	√	√	
5 系列	F10/F11	车身	SMBF 座椅模块, 前座乘客	√	√	√	√	√	
5 系列	F10/F11	车身	SMBFH 前乘客侧, 后车门模块	√	√	√	√	√	
5 系列	F10/F11	车身	SME 蓄电池管理电子设备	√	√	√	√	√	
5 系列	F10/F11	车身	SMFA 座椅模块, 驾驶员	√	√	√	√	√	
5 系列	F10/F11	车身	SMFAH 驾驶员侧, 后座椅模块	√	√	√	√	√	
5 系列	F10/F11	车身	随速转向助力系统	√	√	√	√	√	
5 系列	F10/F11	车身	SWW 车道变换警报	√	√	√	√	√	
5 系列	F10/F11	车身	SZL 转向管柱开关中心	√	√	√	√	√	
5 系列	F10/F11	车身	选择性催化还原 ( SCR )	√	√	√	√	√	
5 系列	F10/F11	车身	TR SVC 全景视频	√	√	√	√	√	
5 系列	F10/F11	车身	ULF-SBX 端口盒	√	√	√	√	√	
5 系列	F10/F11	车身	ULF-SBX-H 端口盒高	√	√	√	√	√	
5 系列	F10/F11	车身	VM 视频模块	√	√	√	√	√	
5 系列	F10/F11	车身	VSW 视频开关	√	√	√	√	√	
5 系列	F10/F11	车身	VTG 变速箱	√	√	√	√	√	
5 系列	F10/F11	车身	ZGM中央网关控制模块	√	√	√	√	√	
5 系列	F10/F11	车身	SDARS 卫星调谐器	√	√	√	√	√	
5 系列	F18	驱动	CAS 车辆进入系统	√	√	√	√	√	
5 系列	F18	驱动	DME 发动机系统	√	√	√	√	√	

5 系列	F18	驱动	EGS 电控自动变速器	√	√	√	√	√	
5 系列	F18	驱动	EKPS 燃油泵控制	√	√	√	√	√	
5 系列	F18	驱动	GWS 档位选择开关	√	√	√	√	√	
5 系列	F18	汽车底盘	AL 主动转向系统	√	√	√	√	√	
5 系列	F18	汽车底盘	DSC 动态稳定控制系统	√	√	√	√	√	
5 系列	F18	汽车底盘	EDCSHL 左后减震器卫星	√	√	√	√	√	
5 系列	F18	汽车底盘	EDCSHR 右后减震器卫星	√	√	√	√	√	
5 系列	F18	汽车底盘	EDCSVL 左前减震器卫星	√	√	√	√	√	
5 系列	F18	汽车底盘	EDCSVR 右前减震器卫星	√	√	√	√	√	
5 系列	F18	汽车底盘	EHC 电子行车高度控制	√	√	√	√	√	
5 系列	F18	汽车底盘	EMF 停车制动器	√	√	√	√	√	
5 系列	F18	汽车底盘	电子动力转向系统(EPS)	√	√	√	√	√	
5 系列	F18	汽车底盘	ICM 综合底盘管理	√	√	√	√	√	
5 系列	F18	汽车底盘	VDM 垂直动态管理	√	√	√	√	√	
5 系列	F18	车身	ACC 主动巡航控制	√	√	√	√	√	
5 系列	F18	车身	ACSM 碰撞安全模块	√	√	√	√	√	
5 系列	F18	车身	AHM 拖车模块	√	√	√	√	√	
5 系列	F18	车身	AMPT 顶级高保真度的音响设备扬声器	√	√	√	√	√	
5 系列	F18	车身	CBX-ECALL 组合框紧急呼叫	√	√	√	√	√	
5 系列	F18	车身	CBX-MEDIA 组合框多媒体	√	√	√	√	√	
5 系列	F18	车身	CID 中央信息显示器	√	√	√	√	√	
5 系列	F18	车身	CON 控制器	√	√	√	√	√	
5 系列	F18	车身	DVDC DVD换碟机	√	√	√	√	√	
5 系列	F18	车身	EMALI 电动马达机轴, 左侧	√	√	√	√	√	
5 系列	F18	车身	EMARE 电动马达机轴, 右侧	√	√	√	√	√	
5 系列	F18	车身	FCON 车厢后部控制器	√	√	√	√	√	
5 系列	F18	车身	FD 车厢后部显示器	√	√	√	√	√	
5 系列	F18	车身	FD2 后车厢显示器 2	√	√	√	√	√	
5 系列	F18	车身	FKA 后加热器/空调器	√	√	√	√	√	
5 系列	F18	车身	FLA 远光灯辅助	√	√	√	√	√	



5 系列	F18	车身	FRM 搁脚模块	√	√	√	√	√	
5 系列	F18	车身	FZD 天窗功能中心	√	√	√	√	√	
5 系列	F18	车身	HKL 车身后盖打开装置	√	√	√	√	√	
5 系列	F18	车身	HSR 后轴滑动角控制	√	√	√	√	√	
5 系列	F18	车身	HUD 平视显示器	√	√	√	√	√	
5 系列	F18	车身	IHKA 自动综合加热/空调系统	√	√	√	√	√	
5 系列	F18	车身	JBE 连接盒电子	√	√	√	√	√	
5 系列	F18	车身	KAFAS 以相机为基础的驾驶员辅助系统	√	√	√	√	√	
5 系列	F18	车身	INSTR仪表盘	√	√	√	√	√	
5 系列	F18	车身	NVE 夜视电子	√	√	√	√	√	
5 系列	F18	车身	PDC 停车距离控制	√	√	√	√	√	
5 系列	F18	车身	PMA 驻车辅助系统	√	√	√	√	√	
5 系列	F18	车身	RAD 收音机	√	√	√	√	√	
5 系列	F18	车身	RDC 胎压控制	√	√	√	√	√	
5 系列	F18	车身	RSE 后座娱乐系统	√	√	√	√	√	
5 系列	F18	车身	SMBF 座椅模块, 前座乘客	√	√	√	√	√	
5 系列	F18	车身	SMBFH 前乘客侧, 后车门模块	√	√	√	√	√	
5 系列	F18	车身	SMFA 座椅模块, 驾驶员	√	√	√	√	√	
5 系列	F18	车身	SMFAH 驾驶员侧, 后座椅模块	√	√	√	√	√	
5 系列	F18	车身	SWW 车道变换警报	√	√	√	√	√	
5 系列	F18	车身	SZL 转向管柱开关中心	√	√	√	√	√	
5 系列	F18	车身	TR SVC 全景视频	√	√	√	√	√	
5 系列	F18	车身	ULF-SBX 端口盒	√	√	√	√	√	
5 系列	F18	车身	ULF-SBX-H 端口盒高	√	√	√	√	√	
5 系列	F18	车身	VM 视频模块	√	√	√	√	√	
5 系列	F18	车身	VSW 视频开关	√	√	√	√	√	
5 系列	F18	车身	VTG 变速箱	√	√	√	√	√	
5 系列	F18	车身	ZGM中央网关控制模块	√	√	√	√	√	
5 系列	F18	车身	SDARS 卫星调谐器	√	√	√	√	√	
6 系列	F12/F13	驱动	CAS 车辆进入系统	√	√	√	√	√	

6 系列	F12/F13	驱动	DDE 柴油发动机系统	√	√	√	√	√	
6 系列	F12/F13	驱动	DME 发动机系统	√	√	√	√	√	
6 系列	F12/F13	驱动	EGS 电控自动变速器	√	√	√	√	√	
6 系列	F12/F13	驱动	EKPS 燃油泵控制	√	√	√	√	√	
6 系列	F12/F13	驱动	GWS 档位选择开关	√	√	√	√	√	
6 系列	F12/F13	汽车底盘	AL 主动转向系统	√	√	√	√	√	
6 系列	F12/F13	汽车底盘	DSC 动态稳定控制系统	√	√	√	√	√	
6 系列	F12/F13	汽车底盘	EDCSHL 左后减震器卫星	√	√	√	√	√	
6 系列	F12/F13	汽车底盘	EDCSHR 右后减震器卫星	√	√	√	√	√	
6 系列	F12/F13	汽车底盘	EDCSVL 左前减震器卫星	√	√	√	√	√	
6 系列	F12/F13	汽车底盘	EDCSVr 右前减震器卫星	√	√	√	√	√	
6 系列	F12/F13	汽车底盘	EMF 停车制动器	√	√	√	√	√	
6 系列	F12/F13	汽车底盘	电子动力转向系统(EPS)	√	√	√	√	√	
6 系列	F12/F13	汽车底盘	ICM 综合底盘管理	√	√	√	√	√	
6 系列	F12/F13	汽车底盘	VDM 垂直动态管理	√	√	√	√	√	
6 系列	F12/F13	车身	ACC 主动巡航控制	√	√	√	√	√	
6 系列	F12/F13	车身	ACSM 碰撞安全模块	√	√	√	√	√	
6 系列	F12/F13	车身	AHM 拖车模块	√	√	√	√	√	
6 系列	F12/F13	车身	AMPT 顶级高保真度的音响设备扬声器	√	√	√	√	√	
6 系列	F12/F13	车身	ASD 主动音效设计	√	√	√	√	√	
6 系列	F12/F13	车身	CBX-ECALL 组合框紧急呼叫	√	√	√	√	√	
6 系列	F12/F13	车身	CBX-MEDIA 组合框多媒体	√	√	√	√	√	
6 系列	F12/F13	车身	CID 中央信息显示器	√	√	√	√	√	
6 系列	F12/F13	车身	CON 控制器	√	√	√	√	√	
6 系列	F12/F13	车身	活动顶篷模块(CVM)	√	√	√	√	√	
6 系列	F12/F13	车身	DVDC DVD换碟机	√	√	√	√	√	
6 系列	F12/F13	车身	EMALI 电动马达机轴, 左侧	√	√	√	√	√	
6 系列	F12/F13	车身	EMARE 电动马达机轴, 右侧	√	√	√	√	√	
6 系列	F12/F13	车身	FD 客厢后部显示器	√	√	√	√	√	
6 系列	F12/F13	车身	FD2 后车厢显示器 2	√	√	√	√	√	

6 系列	F12/F13	车身	FKA 后加热器/空调器	√	√	√	√	√	
6 系列	F12/F13	车身	FLA 远光灯辅助	√	√	√	√	√	
6 系列	F12/F13	车身	FRM 搁脚模块	√	√	√	√	√	
6 系列	F12/F13	车身	FZD 天窗功能中心	√	√	√	√	√	
6 系列	F12/F13	车身	HSR 后轴滑动角控制	√	√	√	√	√	
6 系列	F12/F13	车身	HUD 平视显示器	√	√	√	√	√	
6 系列	F12/F13	车身	IHKA 自动综合加热/空调系统	√	√	√	√	√	
6 系列	F12/F13	车身	JBE 连接盒电子	√	√	√	√	√	
6 系列	F12/F13	车身	KAFAS 以相机为基础的驾驶员辅助系统	√	√	√	√	√	
6 系列	F12/F13	车身	INSTR仪表盘	√	√	√	√	√	
6 系列	F12/F13	车身	NVE 夜视电子	√	√	√	√	√	
6 系列	F12/F13	车身	PDC 停车距离控制	√	√	√	√	√	
6 系列	F12/F13	车身	PMA 驻车辅助系统	√	√	√	√	√	
6 系列	F12/F13	车身	RAD 收音机	√	√	√	√	√	
6 系列	F12/F13	车身	RDC 胎压控制	√	√	√	√	√	
6 系列	F12/F13	车身	SINE 警报器和倾斜传感器	√	√	√	√	√	
6 系列	F12/F13	车身	SMBF 座椅模块, 前座乘客	√	√	√	√	√	
6 系列	F12/F13	车身	SMBFH 前乘客侧, 后车门模块	√	√	√	√	√	
6 系列	F12/F13	车身	SMFA 座椅模块, 驾驶员	√	√	√	√	√	
6 系列	F12/F13	车身	SMFAH 驾驶员侧, 后座椅模块	√	√	√	√	√	
6 系列	F12/F13	车身	随速转向助力系统	√	√	√	√	√	
6 系列	F12/F13	车身	SWW 车道变换警报	√	√	√	√	√	
6 系列	F12/F13	车身	SZL 转向管柱开关中心	√	√	√	√	√	
6 系列	F12/F13	车身	TRSV C 全景视频	√	√	√	√	√	
6 系列	F12/F13	车身	VM 视频模块	√	√	√	√	√	
6 系列	F12/F13	车身	VSW 视频开关	√	√	√	√	√	
6 系列	F12/F13	车身	VTG 变速箱	√	√	√	√	√	
6 系列	F12/F13	车身	ZGM中央网关控制模块	√	√	√	√	√	
6 系列	F12/F13	车身	SDARS 卫星调谐器	√	√	√	√	√	
7 系列	F01/F02/F04	驱动	CAS 车辆进入系统	√	√	√	√	√	

7 系列	F01/F02/F04	驱动	DME 发动机系统	√	√	√	√	√	
7 系列	F01/F02/F04	驱动	DDE 柴油发动机系统	√	√	√	√	√	
7 系列	F01/F02/F04	驱动	DME 发动机系统 2	√	√	√	√	√	
7 系列	F01/F02/F04	驱动	EGS 电控自动变速器	√	√	√	√	√	
7 系列	F01/F02/F04	驱动	GWS 档位选择开关	√	√	√	√	√	
7 系列	F01/F02/F04	驱动	EKPS 燃油泵控制	√	√	√	√	√	
7 系列	F01/F02/F04	汽车底盘	DSC 动态稳定控制系统	√	√	√	√	√	
7 系列	F01/F02/F04	汽车底盘	ICM 综合底盘管理	√	√	√	√	√	
7 系列	F01/F02/F04	汽车底盘	VDM 垂直动态管理	√	√	√	√	√	
7 系列	F01/F02/F04	汽车底盘	EDCSHL 左后减震器卫星	√	√	√	√	√	
7 系列	F01/F02/F04	汽车底盘	EDCSHR 右后减震器卫星	√	√	√	√	√	
7 系列	F01/F02/F04	汽车底盘	EDCSVL 左前减震器卫星	√	√	√	√	√	
7 系列	F01/F02/F04	汽车底盘	EDCSVr 右前减震器卫星	√	√	√	√	√	
7 系列	F01/F02/F04	汽车底盘	EMF 停车制动器	√	√	√	√	√	
7 系列	F01/F02/F04	汽车底盘	EHC 电子行车高度控制	√	√	√	√	√	
7 系列	F01/F02/F04	汽车底盘	AL 主动转向系统	√	√	√	√	√	
7 系列	F01/F02/F04	车身	INSTR 仪表板	√	√	√	√	√	
7 系列	F01/F02/F04	车身	IHKA 自动综合加热/空调系统	√	√	√	√	√	
7 系列	F01/F02/F04	车身	ACSM 碰撞安全模块	√	√	√	√	√	
7 系列	F01/F02/F04	车身	CIC 车辆信息电脑	√	√	√	√	√	
7 系列	F01/F02/F04	车身	FZD 天窗功能中心	√	√	√	√	√	
7 系列	F01/F02/F04	车身	PDC 停车距离控制	√	√	√	√	√	
7 系列	F01/F02/F04	车身	FRM 搁脚模块	√	√	√	√	√	
7 系列	F01/F02/F04	车身	JBE 连接盒电子	√	√	√	√	√	
7 系列	F01/F02/F04	车身	ZGM 中央网关控制模块	√	√	√	√		
7 系列	F01/F02/F04	车身	SZL 转向管柱开关中心	√	√	√	√	√	
7 系列	F01/F02/F04	车身	CON 控制器	√	√	√	√	√	
7 系列	F01/F02/F04	车身	CID 中央信息显示器	√	√	√	√	√	
7 系列	F01/F02/F04	车身	SMFA 座椅模块, 驾驶员	√	√	√	√	√	
7 系列	F01/F02/F04	车身	SMBF 座椅模块, 前座乘客	√	√	√	√	√	

7 系列	F01/F02/F04	车身	AMPH 高保真度的音响设备扬声器	√	√	√	√	√	
7 系列	F01/F02/F04	车身	HUD 平视显示器	√	√	√	√	√	
7 系列	F01/F02/F04	车身	ULF-SBX-H 端口盒高	√	√	√	√	√	√
7 系列	F01/F02/F04	车身	FLA 远光灯辅助	√	√	√	√	√	
7 系列	F01/F02/F04	车身	RSE 后座娱乐系统	√	√	√	√	√	
7 系列	F01/F02/F04	车身	DVDC DVD换碟机	√	√	√	√	√	
7 系列	F01/F02/F04	车身	VSW 视频开关	√	√	√	√	√	
7 系列	F01/F02/F04	车身	HKL 车身后盖打开装置	√	√	√	√	√	
7 系列	F01/F02/F04	车身	FD 客厢后部显示器	√	√	√	√	√	
7 系列	F01/F02/F04	车身	FD2 后车厢显示器 2	√	√	√	√	√	
7 系列	F01/F02/F04	车身	ACC 主动巡航控制	√	√	√	√	√	
7 系列	F01/F02/F04	车身	AHM 拖车模块	√	√	√	√	√	
7 系列	F01/F02/F04	车身	CBX-ECALL 组合框紧急呼叫	√	√	√	√	√	
7 系列	F01/F02/F04	车身	CBX-MEDIA 组合框多媒体	√	√	√	√	√	
7 系列	F01/F02/F04	车身	EMALI 电动马达机轴, 左侧	√	√	√	√	√	
7 系列	F01/F02/F04	车身	EMARE 电动马达机轴, 右侧	√	√	√	√	√	
7 系列	F01/F02/F04	车身	EME 电动机机械电子设备	√	√	√	√	√	
7 系列	F01/F02/F04	车身	FCON 车厢后部控制器	√	√	√	√	√	
7 系列	F01/F02/F04	车身	FKA 后加热器/空调器	√	√	√	√	√	
7 系列	F01/F02/F04	车身	左侧定向照明 ( GZAL )	√	√	√	√	√	
7 系列	F01/F02/F04	车身	右侧定向照明 ( GZAR )	√	√	√	√	√	
7 系列	F01/F02/F04	车身	HKA 后舱自动空调	√	√	√	√	√	
7 系列	F01/F02/F04	车身	HSR 后轴滑动角控制	√	√	√	√	√	
7 系列	F01/F02/F04	车身	KAFAS 以相机为基础的驾驶员辅助系统	√	√	√	√	√	
7 系列	F01/F02/F04	车身	左侧LED大灯控制模块 ( LHML )	√	√	√	√	√	
7 系列	F01/F02/F04	车身	右侧LED大灯控制模块 ( LHMR )	√	√	√	√	√	
7 系列	F01/F02/F04	车身	NVE 夜视电子	√	√	√	√	√	
7 系列	F01/F02/F04	车身	RAD 收音机	√	√	√	√	√	
7 系列	F01/F02/F04	车身	RDC 胎压控制	√	√	√	√	√	
7 系列	F01/F02/F04	车身	SDARS 卫星调谐器	√	√	√	√	√	

7 系列	F01/F02/F04	车身	SMBFH 前乘客侧, 后车门模块	√	√	√	√	√	
7 系列	F01/F02/F04	车身	SME 蓄电池管理电子设备	√	√	√	√	√	
7 系列	F01/F02/F04	车身	SMFAH 驾驶员侧, 后座椅模块	√	√	√	√	√	
7 系列	F01/F02/F04	车身	随速转向助力系统	√	√	√	√	√	
7 系列	F01/F02/F04	车身	SWW 车道变换警报	√	√	√	√	√	
7 系列	F01/F02/F04	车身	左侧大灯驱动器模块 ( STML )	√	√	√	√	√	
7 系列	F01/F02/F04	车身	右侧大灯驱动器模块 ( STMR )	√	√	√	√	√	
7 系列	F01/F02/F04	车身	TR SVC 全景视频	√	√	√	√	√	
7 系列	F01/F02/F04	车身	触控盒 ( TBX )	√	√	√	√	√	
7 系列	F01/F02/F04	车身	ULF-SBX 端口盒	√	√	√	√	√	
7 系列	F01/F02/F04	车身	VM 视频模块	√	√	√	√	√	
7 系列	F01/F02/F04	车身	VTG 变速箱	√	√	√	√	√	
X3 系列	F25	驱动	CAS 车辆进入系统	√	√	√	√	√	
X3 系列	F25	驱动	DDE 柴油发动机系统	√	√	√	√	√	
X3 系列	F25	驱动	DME 发动机系统	√	√	√	√	√	
X3 系列	F25	驱动	EGS 电控自动变速器	√	√	√	√	√	
X3 系列	F25	驱动	EKPS 燃油泵控制	√	√	√	√	√	
X3 系列	F25	驱动	GWS 档位选择开关	√	√	√	√	√	
X3 系列	F25	汽车底盘	DSC 动态稳定控制系统	√	√	√	√	√	
X3 系列	F25	汽车底盘	EMF 停车制动器	√	√	√	√	√	
X3 系列	F25	汽车底盘	电子动力转向系统(EPS)	√	√	√	√	√	
X3 系列	F25	汽车底盘	ICM 综合底盘管理	√	√	√	√	√	
X3 系列	F25	汽车底盘	VDM 垂直动态管理	√	√	√	√	√	
X3 系列	F25	车身	ACC 主动巡航控制	√	√	√	√	√	
X3 系列	F25	车身	ACSM 碰撞安全模块	√	√	√	√	√	
X3 系列	F25	车身	AHM 拖车模块	√	√	√	√	√	
X3 系列	F25	车身	AMPT 顶级高保真度的音响设备扬声器	√	√	√	√	√	
X3 系列	F25	车身	CBX-ECALL 组合框紧急呼叫	√	√	√	√	√	
X3 系列	F25	车身	CBX-MEDIA 组合框多媒体	√	√	√	√	√	
X3 系列	F25	车身	CID 中央信息显示器	√	√	√	√	√	

X3 系列	F25	车身	CON 控制器	√	√	√	√	√	
X3 系列	F25	车身	DVDC DVD换碟机	√	√	√	√	√	
X3 系列	F25	车身	FLA 远光灯辅助	√	√	√	√	√	
X3 系列	F25	车身	FRM 搁脚模块	√	√	√	√	√	
X3 系列	F25	车身	FZD 天窗功能中心	√	√	√	√	√	
X3 系列	F25	车身	GHAS 规定的差速锁	√	√	√	√	√	
X3 系列	F25	车身	HKL 车身后盖打开装置	√	√	√	√	√	
X3 系列	F25	车身	HKL 自动行李舱盖驱动	√	√	√	√	√	
X3 系列	F25	车身	HUD 平视显示器	√	√	√	√	√	
X3 系列	F25	车身	IHKA 自动综合加热/空调系统	√	√	√	√	√	
X3 系列	F25	车身	JBE 连接盒电子	√	√	√	√	√	
X3 系列	F25	车身	KAFAS 以相机为基础的驾驶员辅助系统	√	√	√	√	√	
X3 系列	F25	车身	INSTR仪表盘	√	√	√	√	√	
X3 系列	F25	车身	PDC 停车距离控制	√	√	√	√	√	
X3 系列	F25	车身	RAD 收音机	√	√	√	√	√	
X3 系列	F25	车身	RDC 胎压控制	√	√	√	√	√	
X3 系列	F25	车身	SMBF 座椅模块, 前座乘客	√	√	√	√	√	
X3 系列	F25	车身	SMBFH 前乘客侧, 后车门模块	√	√	√	√	√	
X3 系列	F25	车身	SMFA 座椅模块, 驾驶员	√	√	√	√	√	
X3 系列	F25	车身	SMFAH 驾驶员侧, 后座椅模块	√	√	√	√	√	
X3 系列	F25	车身	SWW 车道变换警报	√	√	√	√	√	
X3 系列	F25	车身	SZL 转向管柱开关中心	√	√	√	√	√	
X3 系列	F25	车身	TR SVC 全景视频	√	√	√	√	√	
X3 系列	F25	车身	VM 视频模块	√	√	√	√	√	
X3 系列	F25	车身	VTG 变速箱	√	√	√	√	√	
X3 系列	F25	车身	ZGM中央网关控制模块	√	√	√	√	√	
X6 系列	E72	驱动	CAS 车辆进入系统	√	√	√	√	√	
X6 系列	E72	驱动	DME 发动机系统	√	√	√	√	√	
X6 系列	E72	驱动	EKPS 燃油泵控制	√	√	√	√	√	
X6 系列	E72	驱动	EMPI 混合动力油泵激活	√	√	√	√	√	



X6 系列	E72	驱动	GWS 档位选择开关	√	√	√	√	√	
X6 系列	E72	驱动	TCM 混合动力变速箱控制	√	√	√	√	√	
X6 系列	E72	驱动	VTG 变速箱	√	√	√	√	√	
X6 系列	E72	汽车底盘	DSC 动态稳定控制系统	√	√	√	√	√	
X6 系列	E72	汽车底盘	DSM混合动力驻车锁	√	√	√	√	√	
X6 系列	E72	汽车底盘	EHC 电子行车高度控制	√	√	√	√	√	
X6 系列	E72	汽车底盘	EMF 停车制动器	√	√	√	√	√	
X6 系列	E72	汽车底盘	电子动力转向系统(EPS)	√	√	√	√	√	
X6 系列	E72	汽车底盘	RDC 胎压控制	√	√	√	√	√	
X6 系列	E72	汽车底盘	SBA混合动力制动-驱动切换	√	√	√	√	√	
X6 系列	E72	车身	ACSM 碰撞安全模块	√	√	√	√	√	
X6 系列	E72	车身	AHM 拖车模块	√	√	√	√	√	
X6 系列	E72	车身	AMPT 顶级高保真度的音响设备扬声器	√	√	√	√	√	
X6 系列	E72	车身	APM 混合动力DC/DC转换器	√	√	√	√	√	
X6 系列	E72	车身	BCM 电池检测模块	√	√	√	√	√	
X6 系列	E72	车身	CA 舒适进入系统	√	√	√	√	√	
X6 系列	E72	车身	CBX-ECALL 组合框紧急呼叫	√	√	√	√	√	
X6 系列	E72	车身	CDC CD换碟机	√	√	√	√	√	
X6 系列	E72	车身	CCC-GW 网关	√	√	√	√	√	
X6 系列	E72	车身	CID 中央信息显示器	√	√	√	√	√	
X6 系列	E72	车身	CON 控制器	√	√	√	√	√	
X6 系列	E72	车身	DVDC DVD换碟机	√	√	√	√	√	
X6 系列	E72	车身	EKK 电动空调压缩机	√	√	√	√	√	
X6 系列	E72	车身	FD 客厢后部显示器	√	√	√	√	√	
X6 系列	E72	车身	FKA 后加热器/空调器	√	√	√	√	√	
X6 系列	E72	车身	FLA 远光灯辅助	√	√	√	√	√	
X6 系列	E72	车身	FRM2 搁脚模块2	√	√	√	√	√	
X6 系列	E72	车身	FZD 天窗功能中心	√	√	√	√	√	
X6 系列	E72	车身	HCP 混合动力主控制单元	√	√	√	√	√	
X6 系列	E72	车身	HIM 混合接口模块	√	√	√	√	√	

X6 系列	E72	车身	HKL 车身后盖打开装置	√	√	√	√	√	
X6 系列	E72	车身	HUD 平视显示器	√	√	√	√	√	
X6 系列	E72	车身	IHKA 自动综合加热/空调系统	√	√	√	√	√	
X6 系列	E72	车身	JBE2 接线盒电子	√	√	√	√	√	
X6 系列	E72	车身	INSTR仪表盘	√	√	√	√	√	
X6 系列	E72	车身	M-ASK-BO 用户界面	√	√	√	√	√	
X6 系列	E72	车身	MCPA 混合动力电动马达控制 1	√	√	√	√	√	
X6 系列	E72	车身	MCPB 混合动力电动马达控制 2	√	√	√	√	√	
X6 系列	E72	车身	PDC 停车距离控制	√	√	√	√	√	
X6 系列	E72	车身	RLSS 雨/太阳光照传感器	√	√	√	√	√	
X6 系列	E72	车身	RSE 后座娱乐系统	√	√	√	√	√	
X6 系列	E72	车身	SINE 警报器和倾斜传感器	√	√	√	√	√	
X6 系列	E72	车身	SMFA 座椅模块, 驾驶员	√	√	√	√	√	
X6 系列	E72	车身	SMBF 座椅模块, 前座乘客	√	√	√	√	√	
X6 系列	E72	车身	TFE 混合动力压力油箱电子设备	√	√	√	√	√	
X6 系列	E72	车身	TR SVC 全景视频	√	√	√	√	√	
X6 系列	E72	车身	ULF-SBX 端口盒	√	√	√	√	√	
X6 系列	E72	车身	ULF-SBX-H 端口盒高	√	√	√	√	√	
X6 系列	E72	车身	VM 视频模块	√	√	√	√	√	
X1 系列	E84	驱动	CAS 车辆进入系统	√	√	√	√	√	
X1 系列	E84	驱动	DDE 柴油发动机系统	√	√	√	√	√	
X1 系列	E84	驱动	DME 发动机系统	√	√	√	√	√	
X1 系列	E84	驱动	EGS 电控自动变速器	√	√	√	√	√	
X1 系列	E84	驱动	EKPS 燃油泵控制	√	√	√	√	√	
X1 系列	E84	汽车底盘	DSC 动态稳定控制系统	√	√	√	√	√	
X1 系列	E84	汽车底盘	电子动力转向系统(EPS)	√	√	√	√	√	
X1 系列	E84	车身	ACSM 碰撞安全模块	√	√	√	√	√	
X1 系列	E84	车身	AHM 拖车模块	√	√	√	√	√	
X1 系列	E84	车身	AMPT 顶级高保真度的音响设备扬声器	√	√	√	√	√	
X1 系列	E84	车身	CBX-ECALL 组合框紧急呼叫	√	√	√	√	√	

X1 系列	E84	车身	CID 中央信息显示器	√	√	√	√	√	
X1 系列	E84	车身	CON 控制器	√	√	√	√	√	
X1 系列	E84	车身	FLA 远光灯辅助	√	√	√	√	√	
X1 系列	E84	车身	FRM 搁脚模块	√	√	√	√	√	
X1 系列	E84	车身	FZD 天窗功能中心	√	√	√	√	√	
X1 系列	E84	车身	IHKA 自动综合加热/空调系统	√	√	√	√	√	
X1 系列	E84	车身	JBE 连接盒电子	√	√	√	√	√	
X1 系列	E84	车身	INSTR 仪表板	√	√	√	√	√	
X1 系列	E84	车身	PDC 停车距离控制	√	√	√	√	√	
X1 系列	E84	车身	RDC 胎压控制	√	√	√	√	√	
X1 系列	E84	车身	SMBF 座椅模块, 前座乘客	√	√	√	√	√	
X1 系列	E84	车身	SMFA 座椅模块, 驾驶员	√	√	√	√	√	
X1 系列	E84	车身	TR SVC 全景视频	√	√	√	√	√	
X1 系列	E84	车身	VM 视频模块	√	√	√	√	√	
X1 系列	E84	车身	VTG 变速箱	√	√	√	√	√	
X1 系列	E84	车身	CA 舒适进入系统	√	√	√	√	√	
X1 系列	E84	车身	CDC CD换碟机	√	√	√	√	√	
X1 系列	E84	车身	CHAMP-BO 用户界面	√	√	√	√	√	
X1 系列	E84	车身	CCC-GW 网关	√	√	√	√	√	
X1 系列	E84	车身	DAB 数位调谐器	√	√	√	√	√	
X1 系列	E84	车身	DWA 防盗警报系统	√	√	√	√	√	
X1 系列	E84	车身	RLSS 雨/太阳光照传感器	√	√	√	√	√	
X1 系列	E84	车身	SHD 滑动/倾斜的天窗	√	√	√	√	√	
X1 系列	E84	车身	SINE 警报器和倾斜传感器	√	√	√	√	√	
X1 系列	E84	车身	ULF-SBX 端口盒	√	√	√	√	√	
X1 系列	E84	车身	ULF-SBX-H 端口盒高	√	√	√	√	√	
2 系	F22	驱动	CAS 车辆进入系统	√	√	√	√	√	
2 系	F22	驱动	DDE 柴油发动机系统	√	√	√	√	√	
2 系	F22	驱动	DME 发动机系统	√	√	√	√	√	
2 系	F22	驱动	DME 发动机系统 2	√	√	√	√	√	

2系	F22	驱动	EGS 电控自动变速器	√	√	√	√	√	
2系	F22	驱动	EKPS 燃油泵控制	√	√	√	√	√	
2系	F22	驱动	GWS 档位选择开关	√	√	√	√	√	
2系	F22	汽车底盘	AL 主动转向系统	√	√	√	√	√	
2系	F22	汽车底盘	DSC 动态稳定控制系统	√	√	√	√	√	
2系	F22	汽车底盘	EHC 电子行车高度控制	√	√	√	√	√	
2系	F22	汽车底盘	EMF 停车制动器	√	√	√	√	√	
2系	F22	汽车底盘	电子动力转向系统(EPS)	√	√	√	√	√	
2系	F22	汽车底盘	ICM 综合底盘管理	√	√	√	√	√	
2系	F22	汽车底盘	VDM 垂直动态管理	√	√	√	√	√	
2系	F22	汽车底盘	VDM2垂直动态管理系统	√	√	√	√	√	
2系	F22	车身	ACC 主动巡航控制	√	√	√	√	√	
2系	F22	车身	ACSM 碰撞安全模块	√	√	√	√	√	
2系	F22	车身	AHM 拖车模块	√	√	√	√	√	
2系	F22	车身	AMPH 高保真度的音响设备扬声器	√	√	√	√	√	
2系	F22	车身	ASD 主动音效设计	√	√	√	√	√	
2系	F22	车身	CBX-ECALL 组合框紧急呼叫	√	√	√	√	√	
2系	F22	车身	CBX-MEDIA 组合框多媒体	√	√	√	√	√	
2系	F22	车身	CIC 车辆信息电脑	√	√	√	√	√	
2系	F22	车身	CON 控制器	√	√	√	√	√	
2系	F22	车身	活动顶蓬模块(CVM)	√	√	√	√	√	
2系	F22	车身	DVDC DVD换碟机	√	√	√	√	√	
2系	F22	车身	EMALI 电动马达机轴, 左侧	√	√	√	√	√	
2系	F22	车身	EMARE 电动马达机轴, 右侧	√	√	√	√	√	
2系	F22	车身	EME 电动机机械电子设备	√	√	√	√	√	
2系	F22	车身	EME2电机电子伺服系统	√	√	√	√	√	
2系	F22	车身	FLA 远光灯辅助	√	√	√	√	√	
2系	F22	车身	FRM 搁脚模块	√	√	√	√	√	
2系	F22	车身	FZD 天窗功能中心	√	√	√	√	√	
2系	F22	车身	GHAS 规定的差速锁	√	√	√	√	√	

2 系	F22	车身	HKL 自动行李舱盖驱动	√	√	√	√	√	
2 系	F22	车身	IHKA 自动综合加热/空调系统	√	√	√	√	√	
2 系	F22	车身	INSTR仪表板	√	√	√	√	√	
2 系	F22	车身	KAFAS 以相机为基础的驾驶员辅助系统	√	√	√	√	√	
2 系	F22	车身	PDC 停车距离控制	√	√	√	√	√	
2 系	F22	车身	PMA 驻车辅助系统	√	√	√	√	√	
2 系	F22	车身	RAD 收音机	√	√	√	√	√	
2 系	F22	车身	RDC 胎压控制	√	√	√	√	√	
2 系	F22	车身	SEC 辅助控制模块	√	√	√	√	√	
2 系	F22	车身	SEC2 辅助控制模块 2	√	√	√	√	√	
2 系	F22	车身	SINE 警报器和倾斜传感器	√	√	√	√	√	
2 系	F22	车身	SMBF 座椅模块, 前座乘客	√	√	√	√	√	
2 系	F22	车身	SMBFH 前乘客侧, 后车门模块	√	√	√	√	√	
2 系	F22	车身	SME 蓄电池管理电子设备	√	√	√	√	√	
2 系	F22	车身	SMFA 座椅模块, 驾驶员	√	√	√	√	√	
2 系	F22	车身	SMFAH 驾驶员侧, 后座椅模块	√	√	√	√	√	
2 系	F22	车身	随速转向助力系统	√	√	√	√	√	
2 系	F22	车身	SWW 车道变换警报	√	√	√	√	√	
2 系	F22	车身	SZL 转向管柱开关中心	√	√	√	√	√	
2 系	F22	车身	TR SVC_全方位多角度摄像头	√	√	√	√	√	
2 系	F22	车身	VM 视频模块	√	√	√	√	√	
2 系	F22	车身	VTG 变速箱	√	√	√	√	√	
2 系	F22	车身	ZGM中央网关控制模块	√	√	√	√	√	
3 系列	F34	驱动	CAS 车辆进入系统	√	√	√	√	√	
3 系列	F34	驱动	DDE 柴油发动机系统	√	√	√	√	√	
3 系列	F34	驱动	DME 发动机系统	√	√	√	√	√	
3 系列	F34	驱动	DME 发动机系统 2	√	√	√	√	√	
3 系列	F34	驱动	EGS 电控自动变速器	√	√	√	√	√	
3 系列	F34	驱动	EKPS 燃油泵控制	√	√	√	√	√	
3 系列	F34	驱动	GWS 档位选择开关	√	√	√	√	√	

3 系列	F34	汽车底盘	AL 主动转向系统	√	√	√	√	√	
3 系列	F34	汽车底盘	DSC 动态稳定控制系统	√	√	√	√	√	
3 系列	F34	汽车底盘	EHC 电子行车高度控制	√	√	√	√	√	
3 系列	F34	汽车底盘	EMF 停车制动器	√	√	√	√	√	
3 系列	F34	汽车底盘	电子动力转向系统(EPS)	√	√	√	√	√	
3 系列	F34	汽车底盘	ICM 综合底盘管理	√	√	√	√	√	
3 系列	F34	汽车底盘	VDM 垂直动态管理	√	√	√	√	√	
3 系列	F34	汽车底盘	VDM2垂直动态管理系统	√	√	√	√	√	
3 系列	F34	车身	ACC 主动巡航控制	√	√	√	√	√	
3 系列	F34	车身	ACSM 碰撞安全模块	√	√	√	√	√	
3 系列	F34	车身	AHM 拖车模块	√	√	√	√	√	
3 系列	F34	车身	AMPH 高保真度的音响设备扬声器	√	√	√	√	√	
3 系列	F34	车身	ASD 主动音效设计	√	√	√	√	√	
3 系列	F34	车身	CBX-ECALL 组合框紧急呼叫	√	√	√	√	√	
3 系列	F34	车身	CBX-MEDIA 组合框多媒体	√	√	√	√	√	
3 系列	F34	车身	CIC 车辆信息电脑	√	√	√	√	√	
3 系列	F34	车身	CON 控制器	√	√	√	√	√	
3 系列	F34	车身	活动顶蓬模块(CVM)	√	√	√	√	√	
3 系列	F34	车身	DVDC DVD换碟机	√	√	√	√	√	
3 系列	F34	车身	EMALI 电动马达机轴, 左侧	√	√	√	√	√	
3 系列	F34	车身	EMARE 电动马达机轴, 右侧	√	√	√	√	√	
3 系列	F34	车身	EME 电动机械电子设备	√	√	√	√	√	
3 系列	F34	车身	EME2电机电子伺服系统	√	√	√	√	√	
3 系列	F34	车身	FLA 远光灯辅助	√	√	√	√	√	
3 系列	F34	车身	FRM 搁脚模块	√	√	√	√	√	
3 系列	F34	车身	FZD 天窗功能中心	√	√	√	√	√	
3 系列	F34	车身	GHAS 规定的差速锁	√	√	√	√	√	
3 系列	F34	车身	HKL 自动行李舱盖驱动	√	√	√	√	√	
3 系列	F34	车身	IHKA 自动综合加热/空调系统	√	√	√	√	√	
3 系列	F34	车身	INSTR仪表板	√	√	√	√	√	

3 系列	F34	车身	KAFAS 以相机为基础的驾驶员辅助系统	√	√	√	√	√	
3 系列	F34	车身	PDC 停车距离控制	√	√	√	√	√	
3 系列	F34	车身	PMA 驻车辅助系统	√	√	√	√	√	
3 系列	F34	车身	RAD 收音机	√	√	√	√	√	
3 系列	F34	车身	RDC 胎压控制	√	√	√	√	√	
3 系列	F34	车身	SEC 辅助控制模块	√	√	√	√	√	
3 系列	F34	车身	SEC2 辅助控制模块 2	√	√	√	√	√	
3 系列	F34	车身	SINE 警报器和倾斜传感器	√	√	√	√	√	
3 系列	F34	车身	SMBF 座椅模块, 前座乘客	√	√	√	√	√	
3 系列	F34	车身	SMBFH 前乘客侧, 后车门模块	√	√	√	√	√	
3 系列	F34	车身	SME 蓄电池管理电子设备	√	√	√	√	√	
3 系列	F34	车身	SMFA 座椅模块, 驾驶员	√	√	√	√	√	
3 系列	F34	车身	SMFAH 驾驶员侧, 后座椅模块	√	√	√	√	√	
3 系列	F34	车身	随速转向助力系统	√	√	√	√	√	
3 系列	F34	车身	SWW 车道变换警报	√	√	√	√	√	
3 系列	F34	车身	SZL 转向管柱开关中心	√	√	√	√	√	
3 系列	F34	车身	TR SVC_全方位多角度摄像头	√	√	√	√	√	
3 系列	F34	车身	VM 视频模块	√	√	√	√	√	
3 系列	F34	车身	VTG 变速箱	√	√	√	√	√	
3 系列	F34	车身	ZGM中央网关控制模块	√	√	√	√	√	
4 系	F32/F33	驱动	CAS 车辆进入系统	√	√	√	√	√	
4 系	F32/F33	驱动	DDE 柴油发动机系统	√	√	√	√	√	
4 系	F32/F33	驱动	DME 发动机系统	√	√	√	√	√	
4 系	F32/F33	驱动	DME 发动机系统 2	√	√	√	√	√	
4 系	F32/F33	驱动	EGS 电控自动变速器	√	√	√	√	√	
4 系	F32/F33	驱动	EKPS 燃油泵控制	√	√	√	√	√	
4 系	F32/F33	驱动	GWS 档位选择开关	√	√	√	√	√	
4 系	F32/F33	汽车底盘	AL 主动转向系统	√	√	√	√	√	
4 系	F32/F33	汽车底盘	DSC 动态稳定控制系统	√	√	√	√	√	
4 系	F32/F33	汽车底盘	EHC 电子行车高度控制	√	√	√	√	√	



4 系	F32/F33	汽车底盘	EMF 停车制动器	√	√	√	√	√	
4 系	F32/F33	汽车底盘	电子动力转向系统(EPS)	√	√	√	√	√	
4 系	F32/F33	汽车底盘	ICM 综合底盘管理	√	√	√	√	√	
4 系	F32/F33	汽车底盘	VDM 垂直动态管理	√	√	√	√	√	
4 系	F32/F33	汽车底盘	VDM2垂直动态管理系统	√	√	√	√	√	
4 系	F32/F33	车身	ACC 主动巡航控制	√	√	√	√	√	
4 系	F32/F33	车身	ACSM 碰撞安全模块	√	√	√	√	√	
4 系	F32/F33	车身	AHM 拖车模块	√	√	√	√	√	
4 系	F32/F33	车身	AMPH 高保真度的音响设备扬声器	√	√	√	√	√	
4 系	F32/F33	车身	ASD 主动音效设计	√	√	√	√	√	
4 系	F32/F33	车身	CBX-ECALL 组合框紧急呼叫	√	√	√	√	√	
4 系	F32/F33	车身	CBX-MEDIA 组合框多媒体	√	√	√	√	√	
4 系	F32/F33	车身	CIC 车辆信息电脑	√	√	√	√	√	
4 系	F32/F33	车身	CON 控制器	√	√	√	√	√	
4 系	F32/F33	车身	活动顶蓬模块(CVM)	√	√	√	√	√	
4 系	F32/F33	车身	DVDC DVD换碟机	√	√	√	√	√	
4 系	F32/F33	车身	EMALI 电动马达机轴, 左侧	√	√	√	√	√	
4 系	F32/F33	车身	EMARE 电动马达机轴, 右侧	√	√	√	√	√	
4 系	F32/F33	车身	EME 电动机械电子设备	√	√	√	√	√	
4 系	F32/F33	车身	EME2电机电子同控系统	√	√	√	√	√	
4 系	F32/F33	车身	FLA 远光灯辅助	√	√	√	√	√	
4 系	F32/F33	车身	FRM 搁脚模块	√	√	√	√	√	
4 系	F32/F33	车身	FZD 天窗功能中心	√	√	√	√	√	
4 系	F32/F33	车身	GHAS 规定的差速锁	√	√	√	√	√	
4 系	F32/F33	车身	HKL 自动行李舱盖驱动	√	√	√	√	√	
4 系	F32/F33	车身	IHKA 自动综合加热/空调系统	√	√	√	√	√	
4 系	F32/F33	车身	INSTR仪表盘	√	√	√	√	√	
4 系	F32/F33	车身	KAFAS 以相机为基础的驾驶员辅助系统	√	√	√	√	√	
4 系	F32/F33	车身	PDC 停车距离控制	√	√	√	√	√	
4 系	F32/F33	车身	PMA 驻车辅助系统	√	√	√	√	√	

4 系	F32/F33	车身	RAD 收音机	√	√	√	√	√	
4 系	F32/F33	车身	RDC 胎压控制	√	√	√	√	√	
4 系	F32/F33	车身	SEC 辅助控制模块	√	√	√	√	√	
4 系	F32/F33	车身	SEC2 辅助控制模块 2	√	√	√	√	√	
4 系	F32/F33	车身	SINE 警报器和倾斜传感器	√	√	√	√	√	
4 系	F32/F33	车身	SMBF 座椅模块, 前座乘客	√	√	√	√	√	
4 系	F32/F33	车身	SMBFH 前乘客侧, 后车门模块	√	√	√	√	√	
4 系	F32/F33	车身	SME 蓄电池管理电子设备	√	√	√	√	√	
4 系	F32/F33	车身	SMFA 座椅模块, 驾驶员	√	√	√	√	√	
4 系	F32/F33	车身	SMFAH 驾驶员侧, 后座椅模块	√	√	√	√	√	
4 系	F32/F33	车身	随速转向助力系统	√	√	√	√	√	
4 系	F32/F33	车身	SWW 车道变换警报	√	√	√	√	√	
4 系	F32/F33	车身	SZL 转向管柱开关中心	√	√	√	√	√	
4 系	F32/F33	车身	TR SVC_全方位多角度摄像头	√	√	√	√	√	
4 系	F32/F33	车身	VM 视频模块	√	√	√	√	√	
4 系	F32/F33	车身	VTG 变速箱	√	√	√	√	√	
4 系	F32/F33	车身	ZGM中央网关控制模块	√	√	√	√	√	
6 系列	F06	驱动	CAS 车辆进入系统	√	√	√	√	√	
6 系列	F06	驱动	DDE 柴油发动机系统	√	√	√	√	√	
6 系列	F06	驱动	DME 发动机系统	√	√	√	√	√	
6 系列	F06	驱动	DME 发动机系统 2	√	√	√	√	√	
6 系列	F06	驱动	EGS 电控自动变速器	√	√	√	√	√	
6 系列	F06	驱动	EKPS 燃油泵控制	√	√	√	√	√	
6 系列	F06	驱动	GWS 档位选择开关	√	√	√	√	√	
6 系列	F06	汽车底盘	AL 主动转向系统	√	√	√	√	√	
6 系列	F06	汽车底盘	DSC 动态稳定控制系统	√	√	√	√	√	
6 系列	F06	汽车底盘	EDCSHL 左后减震器卫星	√	√	√	√	√	
6 系列	F06	汽车底盘	EDCSHR 右后减震器卫星	√	√	√	√	√	
6 系列	F06	汽车底盘	EDCSVL 左前减震器卫星	√	√	√	√	√	
6 系列	F06	汽车底盘	EDCSVR 右前减震器卫星	√	√	√	√	√	

6 系列	F06	汽车底盘	EHC 电子行车高度控制	√	√	√	√	√	
6 系列	F06	汽车底盘	EMF 停车制动器	√	√	√	√	√	
6 系列	F06	汽车底盘	电子动力转向系统(EPS)	√	√	√	√	√	
6 系列	F06	汽车底盘	ICM 综合底盘管理	√	√	√	√	√	
6 系列	F06	汽车底盘	VDM 垂直动态管理	√	√	√	√	√	
6 系列	F06	汽车底盘	VDM2垂直动态管理系统	√	√	√	√	√	
6 系列	F06	车身	ACC 主动巡航控制	√	√	√	√	√	
6 系列	F06	车身	ACSM 碰撞安全模块	√	√	√	√	√	
6 系列	F06	车身	AHM 拖车模块	√	√	√	√	√	
6 系列	F06	车身	AMPH 高保真度的音响设备扬声器	√	√	√	√	√	
6 系列	F06	车身	AMPT 顶级高保真度的音响设备扬声器	√	√	√	√	√	
6 系列	F06	车身	ASD 主动音效设计	√	√	√	√	√	
6 系列	F06	车身	CBX-ECALL 组合框紧急呼叫	√	√	√	√	√	
6 系列	F06	车身	CBX-MEDIA 组合框多媒体	√	√	√	√	√	
6 系列	F06	车身	CIC 车辆信息电脑	√	√	√	√	√	
6 系列	F06	车身	CID 中央信息显示器	√	√	√	√	√	
6 系列	F06	车身	CON 控制器	√	√	√	√	√	
6 系列	F06	车身	活动顶蓬模块(CVM)	√	√	√	√	√	
6 系列	F06	车身	DVDC DVD换碟机	√	√	√	√	√	
6 系列	F06	车身	EMALI 电动马达机轴, 左侧	√	√	√	√	√	
6 系列	F06	车身	EMARE 电动马达机轴, 右侧	√	√	√	√	√	
6 系列	F06	车身	EME 电动机械电子设备	√	√	√	√	√	
6 系列	F06	车身	EME2电机电子伺服系统	√	√	√	√	√	
6 系列	F06	车身	FCON 车厢后部控制器	√	√	√	√	√	
6 系列	F06	车身	FD 客厢后部显示器	√	√	√	√	√	
6 系列	F06	车身	FD2 后车厢显示器 2	√	√	√	√	√	
6 系列	F06	车身	FKA 后加热器/空调器	√	√	√	√	√	
6 系列	F06	车身	FLA 远光灯辅助	√	√	√	√	√	
6 系列	F06	车身	FRM 搁脚模块	√	√	√	√	√	
6 系列	F06	车身	FZD 天窗功能中心	√	√	√	√	√	

6 系列	F06	车身	GHAS 规定的差速锁	√	√	√	√	√	
6 系列	F06	车身	HKA 后舱自动空调	√	√	√	√	√	
6 系列	F06	车身	HKL 自动行李舱盖驱动	√	√	√	√	√	
6 系列	F06	车身	HKL 车身后盖打开装置	√	√	√	√	√	
6 系列	F06	车身	HSR 后轴滑动角控制	√	√	√	√	√	
6 系列	F06	车身	HUD 平视显示器	√	√	√	√	√	
6 系列	F06	车身	IHKA 自动综合加热/空调系统	√	√	√	√	√	
6 系列	F06	车身	INSTR 仪表盘	√	√	√	√	√	
6 系列	F06	车身	JBE 连接盒电子	√	√	√	√	√	
6 系列	F06	车身	KAFAS 以相机为基础的驾驶员辅助系统	√	√	√	√	√	
6 系列	F06	车身	NVE 夜视电子	√	√	√	√	√	
6 系列	F06	车身	PDC 停车距离控制	√	√	√	√	√	
6 系列	F06	车身	PMA 驻车辅助系统	√	√	√	√	√	
6 系列	F06	车身	RAD 收音机	√	√	√	√	√	
6 系列	F06	车身	RDC 胎压控制	√	√	√	√	√	
6 系列	F06	车身	REM 后部电子模块	√	√	√	√	√	
6 系列	F06	车身	RSE 后座娱乐系统	√	√	√	√	√	
6 系列	F06	车身	SDARS 卫星调谐器	√	√	√	√	√	
6 系列	F06	车身	SEC 辅助控制模块	√	√	√	√	√	
6 系列	F06	车身	SEC2 辅助控制模块 2	√	√	√	√	√	
6 系列	F06	车身	SINE 警报器和倾斜传感器	√	√	√	√	√	
6 系列	F06	车身	SMBF 座椅模块, 前座乘客	√	√	√	√	√	
6 系列	F06	车身	SMBFH 前乘客侧, 后车门模块	√	√	√	√	√	
6 系列	F06	车身	SME 蓄电池管理电子设备	√	√	√	√	√	
6 系列	F06	车身	SMFA 座椅模块, 驾驶员	√	√	√	√	√	
6 系列	F06	车身	SMFAH 驾驶员侧, 后座椅模块	√	√	√	√	√	
6 系列	F06	车身	随速转向助力系统	√	√	√	√	√	
6 系列	F06	车身	SWW 车道变换警报	√	√	√	√	√	
6 系列	F06	车身	SZL 转向管柱开关中心	√	√	√	√	√	
6 系列	F06	车身	SDARS 卫星调谐器	√	√	√	√	√	

6 系列	F06	车身	TR SVC_全方位多角度摄像头	√	√	√	√	√	
6 系列	F06	车身	TCU 信息通信控制单元	√	√	√	√	√	
6 系列	F06	车身	ULF-SBX 端口盒	√	√	√	√	√	
6 系列	F06	车身	ULF-SBX-H 端口盒高	√	√	√	√	√	
6 系列	F06	车身	VM 视频模块	√	√	√	√	√	
6 系列	F06	车身	VSW 视频开关	√	√	√	√	√	
6 系列	F06	车身	VTG 变速箱	√	√	√	√	√	
6 系列	F06	车身	ZGM中央网关控制模块	√	√	√	√	√	
I 系列	I00/I12	驱动	CAS 车辆进入系统	√	√	√	√	√	
I 系列	I00/I12	驱动	DDE 柴油发动机系统	√	√	√	√	√	
I 系列	I00/I12	驱动	DME 发动机系统	√	√	√	√	√	
I 系列	I00/I12	驱动	DME 发动机系统 2	√	√	√	√	√	
I 系列	I00/I12	驱动	EGS 电控自动变速器	√	√	√	√	√	
I 系列	I00/I12	驱动	GWS 档位选择开关	√	√	√	√	√	
I 系列	I00/I12	汽车底盘	DSC 动态稳定控制系统	√	√	√	√	√	
I 系列	I00/I12	汽车底盘	EMF 停车制动器	√	√	√	√	√	
I 系列	I00/I12	汽车底盘	电子动力转向系统(EPS)	√	√	√	√	√	
I 系列	I00/I12	车身	ACSM 碰撞安全模块	√	√	√	√	√	
I 系列	I00/I12	车身	AMPH 高保真度的音响设备扬声器	√	√	√	√	√	
I 系列	I00/I12	车身	AMPT 顶级高保真度的音响设备扬声器	√	√	√	√	√	
I 系列	I00/I12	车身	ASD 主动音效设计	√	√	√	√	√	
I 系列	I00/I12	车身	CBX-ECALL 组合框紧急呼叫	√	√	√	√	√	
I 系列	I00/I12	车身	CBX-ECALL 组合框紧急呼叫	√	√	√	√	√	
I 系列	I00/I12	车身	CIC 车辆信息电脑	√	√	√	√	√	
I 系列	I00/I12	车身	CON 控制器	√	√	√	√	√	
I 系列	I00/I12	车身	EME 电动机机械电子设备	√	√	√	√	√	
I 系列	I00/I12	车身	EME2电机电子伺服系统	√	√	√	√	√	
I 系列	I00/I12	车身	FZD 天窗功能中心	√	√	√	√	√	
I 系列	I00/I12	车身	IHKA 自动综合加热/空调系统	√	√	√	√	√	
I 系列	I00/I12	车身	INSTR仪表板	√	√	√	√	√	

I 系列	I00/I12	车身	KAFAS 以相机为基础的驾驶员辅助系统	√	√	√	√	√	
I 系列	I00/I12	车身	PMA 驻车辅助系统	√	√	√	√	√	
I 系列	I00/I12	车身	RAD 收音机	√	√	√	√	√	
I 系列	I00/I12	车身	SME 蓄电池管理电子设备	√	√	√	√	√	
I 系列	I00/I12	车身	ZGM中央网关控制模块	√	√	√	√	√	
X 系列	X5_F15	驱动	CAS 车辆进入系统	√	√	√	√	√	
X 系列	X5_F15	驱动	DDE 柴油发动机系统	√	√	√	√	√	
X 系列	X5_F15	驱动	DME 发动机系统	√	√	√	√	√	
X 系列	X5_F15	驱动	DME 发动机系统 2	√	√	√	√	√	
X 系列	X5_F15	驱动	EGS 电控自动变速器	√	√	√	√	√	
X 系列	X5_F15	驱动	EKPS 燃油泵控制	√	√	√	√	√	
X 系列	X5_F15	驱动	GWS 档位选择开关	√	√	√	√	√	
X 系列	X5_F15	驱动	QMVH 横向-力矩分配,后轴	√	√	√	√	√	
X 系列	X5_F15	汽车底盘	AL 主动转向系统	√	√	√	√	√	
X 系列	X5_F15	汽车底盘	DSC 动态稳定控制系统	√	√	√	√	√	
X 系列	X5_F15	汽车底盘	EHC 电子行车高度控制	√	√	√	√	√	
X 系列	X5_F15	汽车底盘	EMF 停车制动器	√	√	√	√	√	
X 系列	X5_F15	汽车底盘	电子动力转向系统(EPS)	√	√	√	√	√	
X 系列	X5_F15	汽车底盘	ICM 综合底盘管理	√	√	√	√	√	
X 系列	X5_F15	汽车底盘	VDM 垂直动态管理	√	√	√	√	√	
X 系列	X5_F15	汽车底盘	VDM2垂直动态管理系统	√	√	√	√	√	
X 系列	X5_F15	车身	ACC 主动巡航控制	√	√	√	√	√	
X 系列	X5_F15	车身	ACSM 碰撞安全模块	√	√	√	√	√	
X 系列	X5_F15	车身	AHM 拖车模块	√	√	√	√	√	
X 系列	X5_F15	车身	AMPH 高保真度的音响设备扬声器	√	√	√	√	√	
X 系列	X5_F15	车身	ASD 主动音效设计	√	√	√	√	√	
X 系列	X5_F15	车身	CBX-ECALL 组合框紧急呼叫	√	√	√	√	√	
X 系列	X5_F15	车身	CBX-MEDIA 组合框多媒体	√	√	√	√	√	
X 系列	X5_F15	车身	CIC 车辆信息电脑	√	√	√	√	√	
X 系列	X5_F15	车身	CID 中央信息显示器	√	√	√	√	√	

X 系列	X5_F15	车身	CON 控制器	√	√	√	√	√	
X 系列	X5_F15	车身	DVDC DVD换碟机	√	√	√	√	√	
X 系列	X5_F15	车身	EMALI 电动马达机轴, 左侧	√	√	√	√	√	
X 系列	X5_F15	车身	EMARE 电动马达机轴, 右侧	√	√	√	√	√	
X 系列	X5_F15	车身	EME 电动机械电子设备	√	√	√	√	√	
X 系列	X5_F15	车身	EME2电机电子伺控系统	√	√	√	√	√	
X 系列	X5_F15	车身	FKA 后加热器/空调器	√	√	√	√	√	
X 系列	X5_F15	车身	FLA 远光灯辅助	√	√	√	√	√	
X 系列	X5_F15	车身	FRM 搁脚模块	√	√	√	√	√	
X 系列	X5_F15	车身	FZD 天窗功能中心	√	√	√	√	√	
X 系列	X5_F15	车身	HKL 自动行李舱盖驱动	√	√	√	√	√	
X 系列	X5_F15	车身	HKL 车身后盖打开装置	√	√	√	√	√	
X 系列	X5_F15	车身	HUD 平视显示器	√	√	√	√	√	
X 系列	X5_F15	车身	IHKA 自动综合加热/空调系统	√	√	√	√	√	
X 系列	X5_F15	车身	INSTR仪表板	√	√	√	√	√	
X 系列	X5_F15	车身	JBE 连接盒电子	√	√	√	√	√	
X 系列	X5_F15	车身	KAFAS 以相机为基础的驾驶员辅助系统	√	√	√	√	√	
X 系列	X5_F15	车身	NVE 夜视电子	√	√	√	√	√	
X 系列	X5_F15	车身	PDC 停车距离控制	√	√	√	√	√	
X 系列	X5_F15	车身	PMA 驻车辅助系统	√	√	√	√	√	
X 系列	X5_F15	车身	动力控制单元 ( PCU )	√	√	√	√	√	
X 系列	X5_F15	车身	RDC 胎压控制	√	√	√	√	√	
X 系列	X5_F15	车身	RSE 后座娱乐系统	√	√	√	√	√	
X 系列	X5_F15	车身	SEC 辅助控制模块	√	√	√	√	√	
X 系列	X5_F15	车身	SEC2 辅助控制模块 2	√	√	√	√	√	
X 系列	X5_F15	车身	SMBF 座椅模块, 前座乘客	√	√	√	√	√	
X 系列	X5_F15	车身	SME 蓄电池管理电子设备	√	√	√	√	√	
X 系列	X5_F15	车身	SMFA 座椅模块, 驾驶员	√	√	√	√	√	
X 系列	X5_F15	车身	随速转向助力系统	√	√	√	√	√	
X 系列	X5_F15	车身	SWW 车道变换警报	√	√	√	√	√	



X 系列	X5_F15	车身	左侧大灯驱动器模块 ( STML )	√	√	√	√	√	
X 系列	X5_F15	车身	右侧大灯驱动器模块 ( STMR )	√	√	√	√	√	
X 系列	X5_F15	车身	TRSVc 全景视频	√	√	√	√	√	
X 系列	X5_F15	车身	触控盒 ( TBX )	√	√	√	√	√	
X 系列	X5_F15	车身	VM 视频模块	√	√	√	√	√	
X 系列	X5_F15	车身	VTG 变速箱	√	√	√	√	√	
X 系列	X5_F15	车身	ZGM中央网关控制模块	√	√	√	√	√	
X 系列	X4-G02	驱动	CAS 车辆进入系统	√	√	√	√	√	
X 系列	X4-G02	驱动	DDE 柴油发动机系统	√	√	√	√	√	
X 系列	X4-G02	驱动	DME 发动机系统	√	√	√	√	√	
X 系列	X4-G02	驱动	DME 发动机系统 2	√	√	√	√	√	
X 系列	X4-G02	驱动	EGS 电控自动变速器	√	√	√	√	√	
X 系列	X4-G02	驱动	EKPS 燃油泵控制	√	√	√	√	√	
X 系列	X4-G02	驱动	GWS 档位选择开关	√	√	√	√	√	
X 系列	X4-G02	驱动	QMVH 横向-力矩分配,后轴	√	√	√	√	√	
X 系列	X4-G02	汽车底盘	AL 主动转向系统	√	√	√	√	√	
X 系列	X4-G02	汽车底盘	DSC 动态稳定控制系统	√	√	√	√	√	
X 系列	X4-G02	汽车底盘	EHC 电子行车高度控制	√	√	√	√	√	
X 系列	X4-G02	汽车底盘	EMF 停车制动器	√	√	√	√	√	
X 系列	X4-G02	汽车底盘	电子动力转向系统(EPS)	√	√	√	√	√	
X 系列	X4-G02	汽车底盘	ICM 综合底盘管理	√	√	√	√	√	
X 系列	X4-G02	汽车底盘	VDM 垂直动态管理	√	√	√	√	√	
X 系列	X4-G02	汽车底盘	VDM2垂直动态管理系统	√	√	√	√	√	
X 系列	X4-G02	车身	ACC 主动巡航控制	√	√	√	√	√	
X 系列	X4-G02	车身	ACSM 碰撞安全模块	√	√	√	√	√	
X 系列	X4-G02	车身	AHM 拖车模块	√	√	√	√	√	
X 系列	X4-G02	车身	AMPH 高保真度的音响设备扬声器	√	√	√	√	√	
X 系列	X4-G02	车身	ASD 主动音效设计	√	√	√	√	√	
X 系列	X4-G02	车身	CBX-ECALL 组合框紧急呼叫	√	√	√	√	√	
X 系列	X4-G02	车身	CBX-MEDIA 组合框多媒体	√	√	√	√	√	

X 系列	X4-G02	车身	CIC 车辆信息电脑	√	√	√	√	√	
X 系列	X4-G02	车身	CID 中央信息显示器	√	√	√	√	√	
X 系列	X4-G02	车身	CON 控制器	√	√	√	√	√	
X 系列	X4-G02	车身	DVDC DVD换碟机	√	√	√	√	√	
X 系列	X4-G02	车身	EMALI 电动马达机轴, 左侧	√	√	√	√	√	
X 系列	X4-G02	车身	EMARE 电动马达机轴, 右侧	√	√	√	√	√	
X 系列	X4-G02	车身	EME 电动机械电子设备	√	√	√	√	√	
X 系列	X4-G02	车身	EME2电机电子伺服系统	√	√	√	√	√	
X 系列	X4-G02	车身	FKA 后加热器/空调器	√	√	√	√	√	
X 系列	X4-G02	车身	FLA 远光灯辅助	√	√	√	√	√	
X 系列	X4-G02	车身	FRM 搁脚模块	√	√	√	√	√	
X 系列	X4-G02	车身	FZD 天窗功能中心	√	√	√	√	√	
X 系列	X4-G02	车身	HKL 自动行李舱盖驱动	√	√	√	√	√	
X 系列	X4-G02	车身	HKL 车身后盖打开装置	√	√	√	√	√	
X 系列	X4-G02	车身	HUD 平视显示器	√	√	√	√	√	
X 系列	X4-G02	车身	IHKA 自动综合加热/空调系统	√	√	√	√	√	
X 系列	X4-G02	车身	INSTR仪表盘	√	√	√	√	√	
X 系列	X4-G02	车身	JBE 连接盒电子	√	√	√	√	√	
X 系列	X4-G02	车身	KAFAS 以相机为基础的驾驶员辅助系统	√	√	√	√	√	
X 系列	X4-G02	车身	NVE 夜视电子	√	√	√	√	√	
X 系列	X4-G02	车身	PDC 停车距离控制	√	√	√	√	√	
X 系列	X4-G02	车身	PMA 驻车辅助系统	√	√	√	√	√	
X 系列	X4-G02	车身	动力控制单元 ( PCU )	√	√	√	√	√	
X 系列	X4-G02	车身	RDC 胎压控制	√	√	√	√	√	
X 系列	X4-G02	车身	RSE 后座娱乐系统	√	√	√	√	√	
X 系列	X4-G02	车身	SEC 辅助控制模块	√	√	√	√	√	
X 系列	X4-G02	车身	SEC2 辅助控制模块 2	√	√	√	√	√	
X 系列	X4-G02	车身	SMBF 座椅模块, 前座乘客	√	√	√	√	√	
X 系列	X4-G02	车身	SME 蓄电池管理电子设备	√	√	√	√	√	
X 系列	X4-G02	车身	SMFA 座椅模块, 驾驶员	√	√	√	√	√	

X 系列	X4-G02	车身	随速转向助力系统	√	√	√	√	√	
X 系列	X4-G02	车身	SWW 车道变换警报	√	√	√	√	√	
X 系列	X4-G02	车身	左侧大灯驱动器模块 ( STML )	√	√	√	√	√	
X 系列	X4-G02	车身	右侧大灯驱动器模块 ( STMR )	√	√	√	√	√	
X 系列	X4-G02	车身	TR SVC 全景视频	√	√	√	√	√	
X 系列	X4-G02	车身	触控盒 ( TBX )	√	√	√	√	√	
X 系列	X4-G02	车身	VM 视频模块	√	√	√	√	√	
X 系列	X4-G02	车身	VTG 变速箱	√	√	√	√	√	
X 系列	X4-G02	车身	ZGM 中央网关控制模块	√	√	√	√	√	
X 系列	F26	驱动	CAS 车辆进入系统	√	√	√	√	√	
X 系列	F26	驱动	DDE 柴油发动机系统	√	√	√	√	√	
X 系列	F26	驱动	DME 发动机系统	√	√	√	√	√	
X 系列	F26	驱动	DME 发动机系统 2	√	√	√	√	√	
X 系列	F26	驱动	EGS 电控自动变速器	√	√	√	√	√	
X 系列	F26	驱动	EKPS 燃油泵控制	√	√	√	√	√	
X 系列	F26	驱动	GWS 档位选择开关	√	√	√	√	√	
X 系列	F26	驱动	QMVH 横向-力矩分配,后轴	√	√	√	√	√	
X 系列	F26	汽车底盘	AL 主动转向系统	√	√	√	√	√	
X 系列	F26	汽车底盘	DSC 动态稳定控制系统	√	√	√	√	√	
X 系列	F26	汽车底盘	EHC 电子行车高度控制	√	√	√	√	√	
X 系列	F26	汽车底盘	EMF 停车制动器	√	√	√	√	√	
X 系列	F26	汽车底盘	电子动力转向系统(EPS)	√	√	√	√	√	
X 系列	F26	汽车底盘	ICM 综合底盘管理	√	√	√	√	√	
X 系列	F26	汽车底盘	VDM 垂直动态管理	√	√	√	√	√	
X 系列	F26	汽车底盘	VDM2垂直动态管理系统	√	√	√	√	√	
X 系列	F26	车身	ACC 主动巡航控制	√	√	√	√	√	
X 系列	F26	车身	ACSM 碰撞安全模块	√	√	√	√	√	
X 系列	F26	车身	AHM 拖车模块	√	√	√	√	√	
X 系列	F26	车身	AMPH 高保真度的音响设备扬声器	√	√	√	√	√	
X 系列	F26	车身	ASD 主动音效设计	√	√	√	√	√	

X 系列	F26	车身	CBX-ECALL 组合框紧急呼叫	√	√	√	√	√	
X 系列	F26	车身	CBX-MEDIA 组合框多媒体	√	√	√	√	√	
X 系列	F26	车身	CIC 车辆信息电脑	√	√	√	√	√	
X 系列	F26	车身	CID 中央信息显示器	√	√	√	√	√	
X 系列	F26	车身	CON 控制器	√	√	√	√	√	
X 系列	F26	车身	DVDC DVD换碟机	√	√	√	√	√	
X 系列	F26	车身	EMALI 电动马达机轴, 左侧	√	√	√	√	√	
X 系列	F26	车身	EMARE 电动马达机轴, 右侧	√	√	√	√	√	
X 系列	F26	车身	EME 电动机械电子设备	√	√	√	√	√	
X 系列	F26	车身	EME2电机电子伺服系统	√	√	√	√	√	
X 系列	F26	车身	FKA 后加热器/空调器	√	√	√	√	√	
X 系列	F26	车身	FLA 远光灯辅助	√	√	√	√	√	
X 系列	F26	车身	FRM 搁脚模块	√	√	√	√	√	
X 系列	F26	车身	FZD 天窗功能中心	√	√	√	√	√	
X 系列	F26	车身	HKL 自动行李舱盖驱动	√	√	√	√	√	
X 系列	F26	车身	HKL 车身后盖打开装置	√	√	√	√	√	
X 系列	F26	车身	HUD 平视显示器	√	√	√	√	√	
X 系列	F26	车身	IHKA 自动综合加热/空调系统	√	√	√	√	√	
X 系列	F26	车身	INSTR仪表盘	√	√	√	√	√	
X 系列	F26	车身	JBE 连接盒电子	√	√	√	√	√	
X 系列	F26	车身	KAFAS 以相机为基础的驾驶员辅助系统	√	√	√	√	√	
X 系列	F26	车身	NVE 夜视电子	√	√	√	√	√	
X 系列	F26	车身	PDC 停车距离控制	√	√	√	√	√	
X 系列	F26	车身	PMA 驻车辅助系统	√	√	√	√	√	
X 系列	F26	车身	动力控制单元 ( PCU )	√	√	√	√	√	
X 系列	F26	车身	RDC 胎压控制	√	√	√	√	√	
X 系列	F26	车身	RSE 后座娱乐系统	√	√	√	√	√	
X 系列	F26	车身	SEC 辅助控制模块	√	√	√	√	√	
X 系列	F26	车身	SEC2 辅助控制模块 2	√	√	√	√	√	
X 系列	F26	车身	SMBF 座椅模块, 前座乘客	√	√	√	√	√	

X 系列	F26	车身	SME 蓄电池管理电子设备	√	√	√	√	√	
X 系列	F26	车身	SMFA 座椅模块, 驾驶员	√	√	√	√	√	
X 系列	F26	车身	随速转向助力系统	√	√	√	√	√	
X 系列	F26	车身	SWW 车道变换警报	√	√	√	√	√	
X 系列	F26	车身	左侧大灯驱动器模块 ( STML )	√	√	√	√	√	
X 系列	F26	车身	右侧大灯驱动器模块 ( STMR )	√	√	√	√	√	
X 系列	F26	车身	TR SVC 全景视频	√	√	√	√	√	
X 系列	F26	车身	触控盒 ( TBX )	√	√	√	√	√	
X 系列	F26	车身	VM 视频模块	√	√	√	√	√	
X 系列	F26	车身	VTG 变速箱	√	√	√	√	√	
X 系列	F26	车身	ZGM 中央网关控制模块	√	√	√	√	√	
X 系列	F39	驱动	CAS 车辆进入系统	√	√	√	√	√	
X 系列	F39	驱动	DDE 柴油发动机系统	√	√	√	√	√	
X 系列	F39	驱动	DME 发动机系统	√	√	√	√	√	
X 系列	F39	驱动	DME 发动机系统 2	√	√	√	√	√	
X 系列	F39	驱动	EGS 电控自动变速器	√	√	√	√	√	
X 系列	F39	驱动	EKPS 燃油泵控制	√	√	√	√	√	
X 系列	F39	驱动	GWS 档位选择开关	√	√	√	√	√	
X 系列	F39	驱动	QM V H 横向-力矩分配,后轴	√	√	√	√	√	
X 系列	F39	汽车底盘	AL 主动转向系统	√	√	√	√	√	
X 系列	F39	汽车底盘	DSC 动态稳定控制系统	√	√	√	√	√	
X 系列	F39	汽车底盘	EHC 电子行车高度控制	√	√	√	√	√	
X 系列	F39	汽车底盘	EMF 停车制动器	√	√	√	√	√	
X 系列	F39	汽车底盘	电子动力转向系统(EPS)	√	√	√	√	√	
X 系列	F39	汽车底盘	ICM 综合底盘管理	√	√	√	√	√	
X 系列	F39	汽车底盘	VDM 垂直动态管理	√	√	√	√	√	
X 系列	F39	汽车底盘	VDM2垂直动态管理系统	√	√	√	√	√	
X 系列	F39	车身	ACC 主动巡航控制	√	√	√	√	√	
X 系列	F39	车身	ACSM 碰撞安全模块	√	√	√	√	√	
X 系列	F39	车身	AHM 拖车模块	√	√	√	√	√	

X 系列	F39	车身	AMPH 高保真度的音响设备扬声器	√	√	√	√	√	
X 系列	F39	车身	ASD 主动音效设计	√	√	√	√	√	
X 系列	F39	车身	CBX-ECALL 组合框紧急呼叫	√	√	√	√	√	
X 系列	F39	车身	CBX-MEDIA 组合框多媒体	√	√	√	√	√	
X 系列	F39	车身	CIC 车辆信息电脑	√	√	√	√	√	
X 系列	F39	车身	CID 中央信息显示器	√	√	√	√	√	
X 系列	F39	车身	CON 控制器	√	√	√	√	√	
X 系列	F39	车身	DVDC DVD换碟机	√	√	√	√	√	
X 系列	F39	车身	EMALI 电动马达机轴, 左侧	√	√	√	√	√	
X 系列	F39	车身	EMARE 电动马达机轴, 右侧	√	√	√	√	√	
X 系列	F39	车身	EME 电动机机械电子设备	√	√	√	√	√	
X 系列	F39	车身	EME2电机电子伺服系统	√	√	√	√	√	
X 系列	F39	车身	FKA 后加热器/空调器	√	√	√	√	√	
X 系列	F39	车身	FLA 远光灯辅助	√	√	√	√	√	
X 系列	F39	车身	FRM 搁脚模块	√	√	√	√	√	
X 系列	F39	车身	FZD 天窗功能中心	√	√	√	√	√	
X 系列	F39	车身	HKL 自动行李舱盖驱动	√	√	√	√	√	
X 系列	F39	车身	HKL 车身后盖打开装置	√	√	√	√	√	
X 系列	F39	车身	HUD 平视显示器	√	√	√	√	√	
X 系列	F39	车身	IHKA 自动综合加热/空调系统	√	√	√	√	√	
X 系列	F39	车身	INSTR仪表盘	√	√	√	√	√	
X 系列	F39	车身	JBE 连接盒电子	√	√	√	√	√	
X 系列	F39	车身	KAFAS 以相机为基础的驾驶员辅助系统	√	√	√	√	√	
X 系列	F39	车身	NVE 夜视电子	√	√	√	√	√	
X 系列	F39	车身	PDC 停车距离控制	√	√	√	√	√	
X 系列	F39	车身	PMA 驻车辅助系统	√	√	√	√	√	
X 系列	F39	车身	动力控制单元 ( PCU )	√	√	√	√	√	
X 系列	F39	车身	RDC 胎压控制	√	√	√	√	√	
X 系列	F39	车身	RSE 后座娱乐系统	√	√	√	√	√	
X 系列	F39	车身	SEC 辅助控制模块	√	√	√	√	√	

X 系列	F39	车身	SEC2 辅助控制模块 2	√	√	√	√	√	
X 系列	F39	车身	SMBF 座椅模块, 前座乘客	√	√	√	√	√	
X 系列	F39	车身	SME 蓄电池管理电子设备	√	√	√	√	√	
X 系列	F39	车身	SMFA 座椅模块, 驾驶员	√	√	√	√	√	
X 系列	F39	车身	随速转向助力系统	√	√	√	√	√	
X 系列	F39	车身	SWW 车道变换警报	√	√	√	√	√	
X 系列	F39	车身	左侧大灯驱动器模块 ( STML )	√	√	√	√	√	
X 系列	F39	车身	右侧大灯驱动器模块 ( STMR )	√	√	√	√	√	
X 系列	F39	车身	TR SVC 全景视频	√	√	√	√	√	
X 系列	F39	车身	触控盒 ( TBX )	√	√	√	√	√	
X 系列	F39	车身	VM 视频模块	√	√	√	√	√	
X 系列	F39	车身	VTG 变速箱	√	√	√	√	√	
X 系列	F39	车身	ZGM 中央网关控制模块	√	√	√	√	√	
2 系列	F46	驱动	CAS 车辆进入系统	√	√	√	√	√	
2 系列	F46	驱动	DDE 柴油发动机系统	√	√	√	√	√	
2 系列	F46	驱动	DME 发动机系统	√	√	√	√	√	
2 系列	F46	驱动	DME 发动机系统 2	√	√	√	√	√	
2 系列	F46	驱动	EGS 电控自动变速器	√	√	√	√	√	
2 系列	F46	驱动	EKPS 燃油泵控制	√	√	√	√	√	
2 系列	F46	驱动	GWS 档位选择开关	√	√	√	√	√	
2 系列	F46	汽车底盘	AL 主动转向系统	√	√	√	√	√	
2 系列	F46	汽车底盘	DSC 动态稳定控制系统	√	√	√	√	√	
2 系列	F46	汽车底盘	EHC 电子行车高度控制	√	√	√	√	√	
2 系列	F46	汽车底盘	EMF 停车制动器	√	√	√	√	√	
2 系列	F46	汽车底盘	电子动力转向系统(EPS)	√	√	√	√	√	
2 系列	F46	汽车底盘	ICM 综合底盘管理	√	√	√	√	√	
2 系列	F46	汽车底盘	VDM 垂直动态管理	√	√	√	√	√	
2 系列	F46	汽车底盘	VDM2垂直动态管理系统	√	√	√	√	√	
2 系列	F46	车身	ACC 主动巡航控制	√	√	√	√	√	
2 系列	F46	车身	ACSM 碰撞安全模块	√	√	√	√	√	



2 系列	F46	车身	AHM 拖车模块	√	√	√	√	√	
2 系列	F46	车身	AMPH 高保真度的音响设备扬声器	√	√	√	√	√	
2 系列	F46	车身	ASD 主动音效设计	√	√	√	√	√	
2 系列	F46	车身	CBX-ECALL 组合框紧急呼叫	√	√	√	√	√	
2 系列	F46	车身	CBX-MEDIA 组合框多媒体	√	√	√	√	√	
2 系列	F46	车身	CIC 车辆信息电脑	√	√	√	√	√	
2 系列	F46	车身	CON 控制器	√	√	√	√	√	
2 系列	F46	车身	活动顶篷模块(CVM)	√	√	√	√	√	
2 系列	F46	车身	DVDC DVD换碟机	√	√	√	√	√	
2 系列	F46	车身	EMALI 电动马达机轴, 左侧	√	√	√	√	√	
2 系列	F46	车身	EMARE 电动马达机轴, 右侧	√	√	√	√	√	
2 系列	F46	车身	EME 电动机械电子设备	√	√	√	√	√	
2 系列	F46	车身	EME2电机电子伺服系统	√	√	√	√	√	
2 系列	F46	车身	FLA 远光灯辅助	√	√	√	√	√	
2 系列	F46	车身	FRM 搁脚模块	√	√	√	√	√	
2 系列	F46	车身	FZD 天窗功能中心	√	√	√	√	√	
2 系列	F46	车身	GHAS 规定的差速锁	√	√	√	√	√	
2 系列	F46	车身	HKL 自动行李舱盖驱动	√	√	√	√	√	
2 系列	F46	车身	IHKA 自动综合加热/空调系统	√	√	√	√	√	
2 系列	F46	车身	INSTR仪表盘	√	√	√	√	√	
2 系列	F46	车身	KAFAS 以相机为基础的驾驶员辅助系统	√	√	√	√	√	
2 系列	F46	车身	PDC 停车距离控制	√	√	√	√	√	
2 系列	F46	车身	PMA 驻车辅助系统	√	√	√	√	√	
2 系列	F46	车身	RAD 收音机	√	√	√	√	√	
2 系列	F46	车身	RDC 胎压控制	√	√	√	√	√	
2 系列	F46	车身	SEC 辅助控制模块	√	√	√	√	√	
2 系列	F46	车身	SEC2 辅助控制模块 2	√	√	√	√	√	
2 系列	F46	车身	SINE 警报器和倾斜传感器	√	√	√	√	√	
2 系列	F46	车身	SMBF 座椅模块, 前座乘客	√	√	√	√	√	
2 系列	F46	车身	SMBFH 前乘客侧, 后车门模块	√	√	√	√	√	

2 系列	F46	车身	SME 蓄电池管理电子设备	√	√	√	√	√	
2 系列	F46	车身	SMFA 座椅模块, 驾驶员	√	√	√	√	√	
2 系列	F46	车身	SMFAH 驾驶员侧, 后座椅模块	√	√	√	√	√	
2 系列	F46	车身	随速转向助力系统	√	√	√	√	√	
2 系列	F46	车身	SWW 车道变换警报	√	√	√	√	√	
2 系列	F46	车身	SZL 转向管柱开关中心	√	√	√	√	√	
2 系列	F46	车身	TRSVC_全方位多角度摄像头	√	√	√	√	√	
2 系列	F46	车身	VM 视频模块	√	√	√	√	√	
2 系列	F46	车身	VTG 变速箱	√	√	√	√	√	
2 系列	F46	车身	ZGM中央网关控制模块	√	√	√	√	√	
X 系列	F48	驱动	CAS 车辆进入系统	√	√	√	√	√	
X 系列	F48	驱动	DDE 柴油发动机系统	√	√	√	√	√	
X 系列	F48	驱动	DME 发动机系统	√	√	√	√	√	
X 系列	F48	驱动	DME 发动机系统 2	√	√	√	√	√	
X 系列	F48	驱动	EGS 电控自动变速器	√	√	√	√	√	
X 系列	F48	驱动	EKPS 燃油泵控制	√	√	√	√	√	
X 系列	F48	驱动	GWS 档位选择开关	√	√	√	√	√	
X 系列	F48	驱动	QMVH 横向-力矩分配,后轴	√	√	√	√	√	
X 系列	F48	汽车底盘	AL 主动转向系统	√	√	√	√	√	
X 系列	F48	汽车底盘	DSC 动态稳定控制系统	√	√	√	√	√	
X 系列	F48	汽车底盘	EHC 电子行车高度控制	√	√	√	√	√	
X 系列	F48	汽车底盘	EMF 停车制动器	√	√	√	√	√	
X 系列	F48	汽车底盘	电子动力转向系统(EPS)	√	√	√	√	√	
X 系列	F48	汽车底盘	ICM 综合底盘管理	√	√	√	√	√	
X 系列	F48	汽车底盘	VDM 垂直动态管理	√	√	√	√	√	
X 系列	F48	汽车底盘	VDM2垂直动态管理系统	√	√	√	√	√	
X 系列	F48	车身	ACC 主动巡航控制	√	√	√	√	√	
X 系列	F48	车身	ACSM 碰撞安全模块	√	√	√	√	√	
X 系列	F48	车身	AHM 拖车模块	√	√	√	√	√	
X 系列	F48	车身	AMPH 高保真度的音响设备扬声器	√	√	√	√	√	

X 系列	F48	车身	ASD 主动音效设计	√	√	√	√	√	
X 系列	F48	车身	CBX-ECALL 组合框紧急呼叫	√	√	√	√	√	
X 系列	F48	车身	CBX-MEDIA 组合框多媒体	√	√	√	√	√	
X 系列	F48	车身	CIC 车辆信息电脑	√	√	√	√	√	
X 系列	F48	车身	CID 中央信息显示器	√	√	√	√	√	
X 系列	F48	车身	CON 控制器	√	√	√	√	√	
X 系列	F48	车身	DVDC DVD换碟机	√	√	√	√	√	
X 系列	F48	车身	EMALI 电动马达机轴, 左侧	√	√	√	√	√	
X 系列	F48	车身	EMARE 电动马达机轴, 右侧	√	√	√	√	√	
X 系列	F48	车身	EME 电动机械电子设备	√	√	√	√	√	
X 系列	F48	车身	EME2电机电子伺服系统	√	√	√	√	√	
X 系列	F48	车身	FKA 后加热器/空调器	√	√	√	√	√	
X 系列	F48	车身	FLA 远光灯辅助	√	√	√	√	√	
X 系列	F48	车身	FRM 搁脚模块	√	√	√	√	√	
X 系列	F48	车身	FZD 天窗功能中心	√	√	√	√	√	
X 系列	F48	车身	HKL 自动行李舱盖驱动	√	√	√	√	√	
X 系列	F48	车身	HKL 车身后盖打开装置	√	√	√	√	√	
X 系列	F48	车身	HUD 平视显示器	√	√	√	√	√	
X 系列	F48	车身	IHKA 自动综合加热/空调系统	√	√	√	√	√	
X 系列	F48	车身	INSTR仪表盘	√	√	√	√	√	
X 系列	F48	车身	JBE 连接盒电子	√	√	√	√	√	
X 系列	F48	车身	KAFAS 以相机为基础的驾驶员辅助系统	√	√	√	√	√	
X 系列	F48	车身	NVE 夜视电子	√	√	√	√	√	
X 系列	F48	车身	PDC 停车距离控制	√	√	√	√	√	
X 系列	F48	车身	PMA 驻车辅助系统	√	√	√	√	√	
X 系列	F48	车身	动力控制单元 ( PCU )	√	√	√	√	√	
X 系列	F48	车身	RDC 胎压控制	√	√	√	√	√	
X 系列	F48	车身	RSE 后座娱乐系统	√	√	√	√	√	
X 系列	F48	车身	SEC 辅助控制模块	√	√	√	√	√	
X 系列	F48	车身	SEC2 辅助控制模块 2	√	√	√	√	√	

X 系列	F48	车身	SMBF 座椅模块, 前座乘客	√	√	√	√	√	
X 系列	F48	车身	SME 蓄电池管理电子设备	√	√	√	√	√	
X 系列	F48	车身	SMFA 座椅模块, 驾驶员	√	√	√	√	√	
X 系列	F48	车身	随速转向助力系统	√	√	√	√	√	
X 系列	F48	车身	SWW 车道变换警报	√	√	√	√	√	
X 系列	F48	车身	左侧大灯驱动器模块 ( STML )	√	√	√	√	√	
X 系列	F48	车身	右侧大灯驱动器模块 ( STMR )	√	√	√	√	√	
X 系列	F48	车身	TRSVc 全景视频	√	√	√	√	√	
X 系列	F48	车身	触控盒 ( TBX )	√	√	√	√	√	
X 系列	F48	车身	VM 视频模块	√	√	√	√	√	
X 系列	F48	车身	VTG 变速箱	√	√	√	√	√	
X 系列	F48	车身	ZGM中央网关控制模块	√	√	√	√	√	
X 系列	F49	驱动	CAS 车辆进入系统	√	√	√	√	√	
X 系列	F49	驱动	DDE 柴油发动机系统	√	√	√	√	√	
X 系列	F49	驱动	DME 发动机系统	√	√	√	√	√	
X 系列	F49	驱动	DME 发动机系统 2	√	√	√	√	√	
X 系列	F49	驱动	EGS 电控自动变速器	√	√	√	√	√	
X 系列	F49	驱动	EKPS 燃油泵控制	√	√	√	√	√	
X 系列	F49	驱动	GWS 档位选择开关	√	√	√	√	√	
X 系列	F49	驱动	QMVH 横向-力矩分配,后轴	√	√	√	√	√	
X 系列	F49	汽车底盘	AL 主动转向系统	√	√	√	√	√	
X 系列	F49	汽车底盘	DSC 动态稳定控制系统	√	√	√	√	√	
X 系列	F49	汽车底盘	EHC 电子行车高度控制	√	√	√	√	√	
X 系列	F49	汽车底盘	EMF 停车制动器	√	√	√	√	√	
X 系列	F49	汽车底盘	电子动力转向系统(EPS)	√	√	√	√	√	
X 系列	F49	汽车底盘	ICM 综合底盘管理	√	√	√	√	√	
X 系列	F49	汽车底盘	VDM 垂直动态管理	√	√	√	√	√	
X 系列	F49	汽车底盘	VDM2垂直动态管理系统	√	√	√	√	√	
X 系列	F49	车身	ACC 主动巡航控制	√	√	√	√	√	
X 系列	F49	车身	ACSM 碰撞安全模块	√	√	√	√	√	

X 系列	F49	车身	AHM 拖车模块	√	√	√	√	√	
X 系列	F49	车身	AMPH 高保真度的音响设备扬声器	√	√	√	√	√	
X 系列	F49	车身	ASD 主动音效设计	√	√	√	√	√	
X 系列	F49	车身	CBX-ECALL 组合框紧急呼叫	√	√	√	√	√	
X 系列	F49	车身	CBX-MEDIA 组合框多媒体	√	√	√	√	√	
X 系列	F49	车身	CIC 车辆信息电脑	√	√	√	√	√	
X 系列	F49	车身	CID 中央信息显示器	√	√	√	√	√	
X 系列	F49	车身	CON 控制器	√	√	√	√	√	
X 系列	F49	车身	DVDC DVD换碟机	√	√	√	√	√	
X 系列	F49	车身	EMALI 电动马达机轴, 左侧	√	√	√	√	√	
X 系列	F49	车身	EMARE 电动马达机轴, 右侧	√	√	√	√	√	
X 系列	F49	车身	EME 电动机械电子设备	√	√	√	√	√	
X 系列	F49	车身	EME2电机电子伺服系统	√	√	√	√	√	
X 系列	F49	车身	FKA 后加热器/空调器	√	√	√	√	√	
X 系列	F49	车身	FLA 远光灯辅助	√	√	√	√	√	
X 系列	F49	车身	FRM 搁脚模块	√	√	√	√	√	
X 系列	F49	车身	FZD 天窗功能中心	√	√	√	√	√	
X 系列	F49	车身	HKL 自动行李舱盖驱动	√	√	√	√	√	
X 系列	F49	车身	HKL 车身后盖打开装置	√	√	√	√	√	
X 系列	F49	车身	HUD 平视显示器	√	√	√	√	√	
X 系列	F49	车身	IHKA 自动综合加热/空调系统	√	√	√	√	√	
X 系列	F49	车身	INSTR仪表盘	√	√	√	√	√	
X 系列	F49	车身	JBE 连接盒电子	√	√	√	√	√	
X 系列	F49	车身	KAFAS 以相机为基础的驾驶员辅助系统	√	√	√	√	√	
X 系列	F49	车身	NVE 夜视电子	√	√	√	√	√	
X 系列	F49	车身	PDC 停车距离控制	√	√	√	√	√	
X 系列	F49	车身	PMA 驻车辅助系统	√	√	√	√	√	
X 系列	F49	车身	动力控制单元 ( PCU )	√	√	√	√	√	
X 系列	F49	车身	RDC 胎压控制	√	√	√	√	√	
X 系列	F49	车身	RSE 后座娱乐系统	√	√	√	√	√	

X 系列	F49	车身	SEC 辅助控制模块	√	√	√	√	√	
X 系列	F49	车身	SEC2 辅助控制模块 2	√	√	√	√	√	
X 系列	F49	车身	SMBF 座椅模块, 前座乘客	√	√	√	√	√	
X 系列	F49	车身	SME 蓄电池管理电子设备	√	√	√	√	√	
X 系列	F49	车身	SMFA 座椅模块, 驾驶员	√	√	√	√	√	
X 系列	F49	车身	随速转向助力系统	√	√	√	√	√	
X 系列	F49	车身	SWW 车道变换警报	√	√	√	√	√	
X 系列	F49	车身	左侧大灯驱动器模块 ( STML )	√	√	√	√	√	
X 系列	F49	车身	右侧大灯驱动器模块 ( STMR )	√	√	√	√	√	
X 系列	F49	车身	TRSVc 全景视频	√	√	√	√	√	
X 系列	F49	车身	触控盒 ( TBX )	√	√	√	√	√	
X 系列	F49	车身	VM 视频模块	√	√	√	√	√	
X 系列	F49	车身	VTG 变速箱	√	√	√	√	√	
X 系列	F49	车身	ZGM中央网关控制模块	√	√	√	√	√	
1 系列	F52	驱动	DDE 柴油发动机系统	√	√	√	√	√	
1 系列	F52	驱动	DME 发动机系统	√	√	√	√	√	
1 系列	F52	驱动	EGS 电控自动变速器	√	√	√	√	√	
1 系列	F52	驱动	EKPS 燃油泵控制	√	√	√	√	√	
1 系列	F52	驱动	GWS 档位选择开关	√	√	√	√	√	
1 系列	F52	汽车底盘	DSC 动态稳定控制系统	√	√	√	√	√	
1 系列	F52	汽车底盘	电子动力转向系统(EPS)	√	√	√	√	√	
1 系列	F52	汽车底盘	VDM 垂直动态管理	√	√	√	√	√	
1 系列	F52	车身	ACC 主动巡航控制	√	√	√	√	√	
1 系列	F52	车身	ACSM 碰撞安全模块	√	√	√	√	√	
1 系列	F52	车身	AHM 拖车模块	√	√	√	√	√	
1 系列	F52	车身	AMPH 高保真度的音响设备扬声器	√	√	√	√	√	
1 系列	F52	车身	CBX-ECALL 组合框紧急呼叫	√	√	√	√	√	
1 系列	F52	车身	CBX-MEDIA 组合框多媒体	√	√	√	√	√	
1 系列	F52	车身	CIC 车辆信息电脑	√	√	√	√	√	
1 系列	F52	车身	CID 中央信息显示器	√	√	√	√	√	

1 系列	F52	车身	CON 控制器	√	√	√	√	√	
1 系列	F52	车身	DVDC DVD换碟机	√	√	√	√	√	
1 系列	F52	车身	FCON 车厢后部控制器	√	√	√	√	√	
1 系列	F52	车身	FEM 前部电子模块	√	√	√	√	√	
1 系列	F52	车身	FLA 远光灯辅助	√	√	√	√	√	
1 系列	F52	车身	FZD 天窗功能中心	√	√	√	√	√	
1 系列	F52	车身	ICM 综合底盘管理	√	√	√	√	√	
1 系列	F52	车身	IHKA 自动综合加热/空调系统	√	√	√	√	√	
1 系列	F52	车身	INSTR仪表板	√	√	√	√	√	
1 系列	F52	车身	KAFAS 以相机为基础的驾驶员辅助系统	√	√	√	√	√	
1 系列	F52	车身	PDC 停车距离控制	√	√	√	√	√	
1 系列	F52	车身	PMA 驻车辅助系统	√	√	√	√	√	
1 系列	F52	车身	RAD 收音机	√	√	√	√	√	
1 系列	F52	车身	REM 后部电子模块	√	√	√	√	√	
1 系列	F52	车身	SMBF 座椅模块, 前座乘客	√	√	√	√	√	
1 系列	F52	车身	SMBFH 前乘客侧, 后车门模块	√	√	√	√	√	
1 系列	F52	车身	SMFA 座椅模块, 驾驶员	√	√	√	√	√	
1 系列	F52	车身	SMFAH 驾驶员侧, 后座椅模块	√	√	√	√	√	
1 系列	F52	车身	SWW 车道变换警报	√	√	√	√	√	
1 系列	F52	车身	TR SVC 全景视频	√	√	√	√	√	
1 系列	F52	车身	ZGM中央网关控制模块	√	√	√	√	√	
2 系列	F87	驱动	CAS 车辆进入系统	√	√	√	√	√	
2 系列	F87	驱动	DDE 柴油发动机系统	√	√	√	√	√	
2 系列	F87	驱动	DME 发动机系统	√	√	√	√	√	
2 系列	F87	驱动	DME 发动机系统 2	√	√	√	√	√	
2 系列	F87	驱动	EGS 电控自动变速器	√	√	√	√	√	
2 系列	F87	驱动	EKPS 燃油泵控制	√	√	√	√	√	
2 系列	F87	驱动	GWS 档位选择开关	√	√	√	√	√	
2 系列	F87	汽车底盘	AL 主动转向系统	√	√	√	√	√	
2 系列	F87	汽车底盘	DSC 动态稳定控制系统	√	√	√	√	√	



2 系列	F87	汽车底盘	EHC 电子行车高度控制	√	√	√	√	√	
2 系列	F87	汽车底盘	EMF 停车制动器	√	√	√	√	√	
2 系列	F87	汽车底盘	电子动力转向系统(EPS)	√	√	√	√	√	
2 系列	F87	汽车底盘	ICM 综合底盘管理	√	√	√	√	√	
2 系列	F87	汽车底盘	VDM 垂直动态管理	√	√	√	√	√	
2 系列	F87	汽车底盘	VDM2垂直动态管理系统	√	√	√	√	√	
2 系列	F87	车身	ACC 主动巡航控制	√	√	√	√	√	
2 系列	F87	车身	ACSM 碰撞安全模块	√	√	√	√	√	
2 系列	F87	车身	AHM 拖车模块	√	√	√	√	√	
2 系列	F87	车身	AMPH 高保真度的音响设备扬声器	√	√	√	√	√	
2 系列	F87	车身	ASD 主动音效设计	√	√	√	√	√	
2 系列	F87	车身	CBX-ECALL 组合框紧急呼叫	√	√	√	√	√	
2 系列	F87	车身	CBX-MEDIA 组合框多媒体	√	√	√	√	√	
2 系列	F87	车身	CIC 车辆信息电脑	√	√	√	√	√	
2 系列	F87	车身	CON 控制器	√	√	√	√	√	
2 系列	F87	车身	活动顶篷模块(CVM)	√	√	√	√	√	
2 系列	F87	车身	DVDC DVD换碟机	√	√	√	√	√	
2 系列	F87	车身	EMALI 电动马达机轴, 左侧	√	√	√	√	√	
2 系列	F87	车身	EMARE 电动马达机轴, 右侧	√	√	√	√	√	
2 系列	F87	车身	EME 电动机械电子设备	√	√	√	√	√	
2 系列	F87	车身	EME2电机电子伺服系统	√	√	√	√	√	
2 系列	F87	车身	FLA 远光灯辅助	√	√	√	√	√	
2 系列	F87	车身	FRM 搁脚模块	√	√	√	√	√	
2 系列	F87	车身	FZD 天窗功能中心	√	√	√	√	√	
2 系列	F87	车身	GHAS 规定的差速锁	√	√	√	√	√	
2 系列	F87	车身	HKL 自动行李舱盖驱动	√	√	√	√	√	
2 系列	F87	车身	IHKA 自动综合加热/空调系统	√	√	√	√	√	
2 系列	F87	车身	INSTR仪表盘	√	√	√	√	√	
2 系列	F87	车身	KAFAS 以相机为基础的驾驶员辅助系统	√	√	√	√	√	
2 系列	F87	车身	PDC 停车距离控制	√	√	√	√	√	

2 系列	F87	车身	PMA 驻车辅助系统	√	√	√	√	√	
2 系列	F87	车身	RAD 收音机	√	√	√	√	√	
2 系列	F87	车身	RDC 胎压控制	√	√	√	√	√	
2 系列	F87	车身	SEC 辅助控制模块	√	√	√	√	√	
2 系列	F87	车身	SEC2 辅助控制模块 2	√	√	√	√	√	
2 系列	F87	车身	SINE 警报器和倾斜传感器	√	√	√	√	√	
2 系列	F87	车身	SMBF 座椅模块, 前座乘客	√	√	√	√	√	
2 系列	F87	车身	SMBFH 前乘客侧, 后车门模块	√	√	√	√	√	
2 系列	F87	车身	SME 蓄电池管理电子设备	√	√	√	√	√	
2 系列	F87	车身	SMFA 座椅模块, 驾驶员	√	√	√	√	√	
2 系列	F87	车身	SMFAH 驾驶员侧, 后座椅模块	√	√	√	√	√	
2 系列	F87	车身	随速转向助力系统	√	√	√	√	√	
2 系列	F87	车身	SWW 车道变换警报	√	√	√	√	√	
2 系列	F87	车身	SZL 转向管柱开关中心	√	√	√	√	√	
2 系列	F87	车身	TR SVC_全方位多角度摄像头	√	√	√	√	√	
2 系列	F87	车身	VM 视频模块	√	√	√	√	√	
2 系列	F87	车身	VTG 变速箱	√	√	√	√	√	
2 系列	F87	车身	ZGM中央网关控制模块	√	√	√	√	√	
5 系列	F90	驱动	CAS 车辆进入系统	√	√	√	√	√	
5 系列	F90	驱动	DDE 柴油发动机系统	√	√	√	√	√	
5 系列	F90	驱动	DME 发动机系统	√	√	√	√	√	
5 系列	F90	驱动	EGS 电控自动变速器	√	√	√	√	√	
5 系列	F90	驱动	EKPS 燃油泵控制	√	√	√	√	√	
5 系列	F90	驱动	GWS 档位选择开关	√	√	√	√	√	
5 系列	F90	汽车底盘	DSC 动态稳定控制系统	√	√	√	√	√	
5 系列	F90	汽车底盘	EHC 电子行车高度控制	√	√	√	√	√	
5 系列	F90	汽车底盘	EMF 停车制动器	√	√	√	√	√	
5 系列	F90	汽车底盘	电子动力转向系统(EPS)	√	√	√	√	√	
5 系列	F90	汽车底盘	VDM 垂直动态管理	√	√	√	√	√	
5 系列	F90	汽车底盘	EDCSHL 左后减震器卫星	√	√	√	√	√	

5 系列	F90	汽车底盘	EDCSHR 右后减震器卫星	√	√	√	√	√	
5 系列	F90	汽车底盘	EDCSVL 左前减震器卫星	√	√	√	√	√	
5 系列	F90	汽车底盘	EDCSVR 右前减震器卫星	√	√	√	√	√	
5 系列	F90	车身	ACC 主动巡航控制	√	√	√	√	√	
5 系列	F90	车身	ACSM 碰撞安全模块	√	√	√	√	√	
5 系列	F90	车身	AHM 拖车模块	√	√	√	√	√	
5 系列	F90	车身	AL 主动转向系统	√	√	√	√	√	
5 系列	F90	车身	AMPT 顶级高保真度的音响设备扬声器	√	√	√	√	√	
5 系列	F90	车身	CBX-ECALL 组合框紧急呼叫	√	√	√	√	√	
5 系列	F90	车身	CID 中央信息显示器	√	√	√	√	√	
5 系列	F90	车身	CON 控制器	√	√	√	√	√	
5 系列	F90	车身	DVDC DVD换碟机	√	√	√	√	√	
5 系列	F90	车身	EMALI 电动马达机轴, 左侧	√	√	√	√	√	
5 系列	F90	车身	EMARE 电动马达机轴, 右侧	√	√	√	√	√	
5 系列	F90	车身	FD 客厢后部显示器	√	√	√	√	√	
5 系列	F90	车身	FD2 后车厢显示器 2	√	√	√	√	√	
5 系列	F90	车身	FKA 后加热器/空调器	√	√	√	√	√	
5 系列	F90	车身	FLA 远光灯辅助	√	√	√	√	√	
5 系列	F90	车身	FRM 搁脚模块	√	√	√	√	√	
5 系列	F90	车身	FZD 天窗功能中心	√	√	√	√	√	
5 系列	F90	车身	HKL 车身后盖打开装置	√	√	√	√	√	
5 系列	F90	车身	HSR 后轴滑动角控制	√	√	√	√	√	
5 系列	F90	车身	HUD 平视显示器	√	√	√	√	√	
5 系列	F90	车身	ICM 综合底盘管理	√	√	√	√	√	
5 系列	F90	车身	IHKA 自动综合加热/空调系统	√	√	√	√	√	
5 系列	F90	车身	JBE 连接盒电子	√	√	√	√	√	
5 系列	F90	车身	KAFAS 以相机为基础的驾驶员辅助系统	√	√	√	√	√	
5 系列	F90	车身	INSTR仪表盘	√	√	√	√	√	
5 系列	F90	车身	NVE 夜视电子	√	√	√	√	√	
5 系列	F90	车身	PDC 停车距离控制	√	√	√	√	√	

5 系列	F90	车身	RAD 收音机	√	√	√	√	√	
5 系列	F90	车身	RDC 胎压控制	√	√	√	√	√	
5 系列	F90	车身	RSE 后座娱乐系统	√	√	√	√	√	
5 系列	F90	车身	SMBF 座椅模块, 前座乘客	√	√	√	√	√	
5 系列	F90	车身	SMBFH 前乘客侧, 后车门模块	√	√	√	√	√	
5 系列	F90	车身	SMFA 座椅模块, 驾驶员	√	√	√	√	√	
5 系列	F90	车身	SMFAH 驾驶员侧, 后座椅模块	√	√	√	√	√	
5 系列	F90	车身	随速转向助力系统	√	√	√	√	√	
5 系列	F90	车身	SWW 车道变换警报	√	√	√	√	√	
5 系列	F90	车身	SZL 转向管柱开关中心	√	√	√	√	√	
5 系列	F90	车身	TR SVC 全景视频	√	√	√	√	√	
5 系列	F90	车身	ULF-SBX 端口盒	√	√	√	√	√	
5 系列	F90	车身	ULF-SBX-H 端口盒高	√	√	√	√	√	
5 系列	F90	车身	VM 视频模块	√	√	√	√	√	
5 系列	F90	车身	VSW 视频开关	√	√	√	√	√	
5 系列	F90	车身	VTG 变速箱	√	√	√	√	√	
5 系列	F90	车身	ZGM 中央网关控制模块	√	√	√	√	√	
5 系列	F90	车身	SDARS 卫星调谐器	√	√	√	√	√	
X 系列	F97	驱动	CAS 车辆进入系统	√	√	√	√	√	
X 系列	F97	驱动	DDE 柴油发动机系统	√	√	√	√	√	
X 系列	F97	驱动	DME 发动机系统	√	√	√	√	√	
X 系列	F97	驱动	DME 发动机系统 2	√	√	√	√	√	
X 系列	F97	驱动	EGS 电控自动变速器	√	√	√	√	√	
X 系列	F97	驱动	EKPS 燃油泵控制	√	√	√	√	√	
X 系列	F97	驱动	GWS 档位选择开关	√	√	√	√	√	
X 系列	F97	驱动	QMVH 横向-力矩分配,后轴	√	√	√	√	√	
X 系列	F97	汽车底盘	AL 主动转向系统	√	√	√	√	√	
X 系列	F97	汽车底盘	DSC 动态稳定控制系统	√	√	√	√	√	
X 系列	F97	汽车底盘	EHC 电子行车高度控制	√	√	√	√	√	
X 系列	F97	汽车底盘	EMF 停车制动器	√	√	√	√	√	

X 系列	F97	汽车底盘	电子动力转向系统(EPS)	√	√	√	√	√	
X 系列	F97	汽车底盘	ICM 综合底盘管理	√	√	√	√	√	
X 系列	F97	汽车底盘	VDM 垂直动态管理	√	√	√	√	√	
X 系列	F97	汽车底盘	VDM2垂直动态管理系统	√	√	√	√	√	
X 系列	F97	车身	ACC 主动巡航控制	√	√	√	√	√	
X 系列	F97	车身	ACSM 碰撞安全模块	√	√	√	√	√	
X 系列	F97	车身	AHM 拖车模块	√	√	√	√	√	
X 系列	F97	车身	AMPH 高保真度的音响设备扬声器	√	√	√	√	√	
X 系列	F97	车身	ASD 主动音效设计	√	√	√	√	√	
X 系列	F97	车身	CBX-ECALL 组合框紧急呼叫	√	√	√	√	√	
X 系列	F97	车身	CBX-MEDIA 组合框多媒体	√	√	√	√	√	
X 系列	F97	车身	CIC 车辆信息电脑	√	√	√	√	√	
X 系列	F97	车身	CID 中央信息显示器	√	√	√	√	√	
X 系列	F97	车身	CON 控制器	√	√	√	√	√	
X 系列	F97	车身	DVDC DVD换碟机	√	√	√	√	√	
X 系列	F97	车身	EMALI 电动马达机轴, 左侧	√	√	√	√	√	
X 系列	F97	车身	EMARE 电动马达机轴, 右侧	√	√	√	√	√	
X 系列	F97	车身	EME 电动机械电子设备	√	√	√	√	√	
X 系列	F97	车身	EME2电机电子伺服系统	√	√	√	√	√	
X 系列	F97	车身	FKA 后加热器/空调器	√	√	√	√	√	
X 系列	F97	车身	FLA 远光灯辅助	√	√	√	√	√	
X 系列	F97	车身	FRM 搁脚模块	√	√	√	√	√	
X 系列	F97	车身	FZD 天窗功能中心	√	√	√	√	√	
X 系列	F97	车身	HKL 自动行李舱盖驱动	√	√	√	√	√	
X 系列	F97	车身	HKL 车身后盖打开装置	√	√	√	√	√	
X 系列	F97	车身	HUD 平视显示器	√	√	√	√	√	
X 系列	F97	车身	IHKA 自动综合加热/空调系统	√	√	√	√	√	
X 系列	F97	车身	INSTR仪表盘	√	√	√	√	√	
X 系列	F97	车身	JBE 连接盒电子	√	√	√	√	√	
X 系列	F97	车身	KAFAS 以相机为基础的驾驶员辅助系统	√	√	√	√	√	

X 系列	F97	车身	NVE 夜视电子	√	√	√	√	√	
X 系列	F97	车身	PDC 停车距离控制	√	√	√	√	√	
X 系列	F97	车身	PMA 驻车辅助系统	√	√	√	√	√	
X 系列	F97	车身	动力控制单元 ( PCU )	√	√	√	√	√	
X 系列	F97	车身	RDC 胎压控制	√	√	√	√	√	
X 系列	F97	车身	RSE 后座娱乐系统	√	√	√	√	√	
X 系列	F97	车身	SEC 辅助控制模块	√	√	√	√	√	
X 系列	F97	车身	SEC2 辅助控制模块 2	√	√	√	√	√	
X 系列	F97	车身	SMBF 座椅模块, 前座乘客	√	√	√	√	√	
X 系列	F97	车身	SME 蓄电池管理电子设备	√	√	√	√	√	
X 系列	F97	车身	SMFA 座椅模块, 驾驶员	√	√	√	√	√	
X 系列	F97	车身	随速转向助力系统	√	√	√	√	√	
X 系列	F97	车身	SWW 车道变换警报	√	√	√	√	√	
X 系列	F97	车身	左侧大灯驱动器模块 ( STML )	√	√	√	√	√	
X 系列	F97	车身	右侧大灯驱动器模块 ( STMR )	√	√	√	√	√	
X 系列	F97	车身	TRSVC 全景视频	√	√	√	√	√	
X 系列	F97	车身	触控盒 ( TBX )	√	√	√	√	√	
X 系列	F97	车身	VM 视频模块	√	√	√	√	√	
X 系列	F97	车身	VTG 变速箱	√	√	√	√	√	
X 系列	F97	车身	ZGM中央网关控制模块	√	√	√	√	√	
X 系列	X3-G01	驱动	CAS 车辆进入系统	√	√	√	√	√	
X 系列	X3-G01	驱动	DDE 柴油发动机系统	√	√	√	√	√	
X 系列	X3-G01	驱动	DME 发动机系统	√	√	√	√	√	
X 系列	X3-G01	驱动	DME 发动机系统 2	√	√	√	√	√	
X 系列	X3-G01	驱动	EGS 电控自动变速器	√	√	√	√	√	
X 系列	X3-G01	驱动	EKPS 燃油泵控制	√	√	√	√	√	
X 系列	X3-G01	驱动	GWS 档位选择开关	√	√	√	√	√	
X 系列	X3-G01	驱动	QMVH 横向-力矩分配,后轴	√	√	√	√	√	
X 系列	X3-G01	汽车底盘	AL 主动转向系统	√	√	√	√	√	
X 系列	X3-G01	汽车底盘	DSC 动态稳定控制系统	√	√	√	√	√	

X 系列	X3-G01	汽车底盘	EHC 电子行车高度控制	√	√	√	√	√	
X 系列	X3-G01	汽车底盘	EMF 停车制动器	√	√	√	√	√	
X 系列	X3-G01	汽车底盘	电子动力转向系统(EPS)	√	√	√	√	√	
X 系列	X3-G01	汽车底盘	ICM 综合底盘管理	√	√	√	√	√	
X 系列	X3-G01	汽车底盘	VDM 垂直动态管理	√	√	√	√	√	
X 系列	X3-G01	汽车底盘	VDM2垂直动态管理系统	√	√	√	√	√	
X 系列	X3-G01	车身	ACC 主动巡航控制	√	√	√	√	√	
X 系列	X3-G01	车身	ACSM 碰撞安全模块	√	√	√	√	√	
X 系列	X3-G01	车身	AHM 拖车模块	√	√	√	√	√	
X 系列	X3-G01	车身	AMPH 高保真度的音响设备扬声器	√	√	√	√	√	
X 系列	X3-G01	车身	ASD 主动音效设计	√	√	√	√	√	
X 系列	X3-G01	车身	CBX-ECALL 组合框紧急呼叫	√	√	√	√	√	
X 系列	X3-G01	车身	CBX-MEDIA 组合框多媒体	√	√	√	√	√	
X 系列	X3-G01	车身	CIC 车辆信息电脑	√	√	√	√	√	
X 系列	X3-G01	车身	CID 中央信息显示器	√	√	√	√	√	
X 系列	X3-G01	车身	CON 控制器	√	√	√	√	√	
X 系列	X3-G01	车身	DVDC DVD换碟机	√	√	√	√	√	
X 系列	X3-G01	车身	EMALI 电动马达机轴, 左侧	√	√	√	√	√	
X 系列	X3-G01	车身	EMARE 电动马达机轴, 右侧	√	√	√	√	√	
X 系列	X3-G01	车身	EME 电动机械电子设备	√	√	√	√	√	
X 系列	X3-G01	车身	EME2电机电子伺服系统	√	√	√	√	√	
X 系列	X3-G01	车身	FKA 后加热器/空调器	√	√	√	√	√	
X 系列	X3-G01	车身	FLA 远光灯辅助	√	√	√	√	√	
X 系列	X3-G01	车身	FRM 搁脚模块	√	√	√	√	√	
X 系列	X3-G01	车身	FZD 天窗功能中心	√	√	√	√	√	
X 系列	X3-G01	车身	HKL 自动行李舱盖驱动	√	√	√	√	√	
X 系列	X3-G01	车身	HKL 车身后盖打开装置	√	√	√	√	√	
X 系列	X3-G01	车身	HUD 平视显示器	√	√	√	√	√	
X 系列	X3-G01	车身	IHKA 自动综合加热/空调系统	√	√	√	√	√	
X 系列	X3-G01	车身	INSTR仪表板	√	√	√	√	√	



X 系列	X3-G01	车身	JBE 连接盒电子	√	√	√	√	√	
X 系列	X3-G01	车身	KAFAS 以相机为基础的驾驶员辅助系统	√	√	√	√	√	
X 系列	X3-G01	车身	NVE 夜视电子	√	√	√	√	√	
X 系列	X3-G01	车身	PDC 停车距离控制	√	√	√	√	√	
X 系列	X3-G01	车身	PMA 驻车辅助系统	√	√	√	√	√	
X 系列	X3-G01	车身	动力控制单元 ( PCU )	√	√	√	√	√	
X 系列	X3-G01	车身	RDC 胎压控制	√	√	√	√	√	
X 系列	X3-G01	车身	RSE 后座娱乐系统	√	√	√	√	√	
X 系列	X3-G01	车身	SEC 辅助控制模块	√	√	√	√	√	
X 系列	X3-G01	车身	SEC2 辅助控制模块 2	√	√	√	√	√	
X 系列	X3-G01	车身	SMBF 座椅模块, 前座乘客	√	√	√	√	√	
X 系列	X3-G01	车身	SME 蓄电池管理电子设备	√	√	√	√	√	
X 系列	X3-G01	车身	SMFA 座椅模块, 驾驶员	√	√	√	√	√	
X 系列	X3-G01	车身	随速转向助力系统	√	√	√	√	√	
X 系列	X3-G01	车身	SWW 车道变换警报	√	√	√	√	√	
X 系列	X3-G01	车身	左侧大灯驱动器模块 ( STML )	√	√	√	√	√	
X 系列	X3-G01	车身	右侧大灯驱动器模块 ( STMR )	√	√	√	√	√	
X 系列	X3-G01	车身	TR SVC 全景视频	√	√	√	√	√	
X 系列	X3-G01	车身	触控盒 ( TBX )	√	√	√	√	√	
X 系列	X3-G01	车身	VM 视频模块	√	√	√	√	√	
X 系列	X3-G01	车身	VTG 变速箱	√	√	√	√	√	
X 系列	X3-G01	车身	ZGM中央网关控制模块	√	√	√	√	√	
X 系列	X3-G08	驱动	CAS 车辆进入系统	√	√	√	√	√	
X 系列	X3-G08	驱动	DDE 柴油发动机系统	√	√	√	√	√	
X 系列	X3-G08	驱动	DME 发动机系统	√	√	√	√	√	
X 系列	X3-G08	驱动	DME 发动机系统 2	√	√	√	√	√	
X 系列	X3-G08	驱动	EGS 电控自动变速器	√	√	√	√	√	
X 系列	X3-G08	驱动	EKPS 燃油泵控制	√	√	√	√	√	
X 系列	X3-G08	驱动	GWS 档位选择开关	√	√	√	√	√	
X 系列	X3-G08	驱动	QMVH 横向-力矩分配,后轴	√	√	√	√	√	

X 系列	X3-G08	汽车底盘	AL 主动转向系统	√	√	√	√	√	
X 系列	X3-G08	汽车底盘	DSC 动态稳定控制系统	√	√	√	√	√	
X 系列	X3-G08	汽车底盘	EHC 电子行车高度控制	√	√	√	√	√	
X 系列	X3-G08	汽车底盘	EMF 停车制动器	√	√	√	√	√	
X 系列	X3-G08	汽车底盘	电子动力转向系统(EPS)	√	√	√	√	√	
X 系列	X3-G08	汽车底盘	ICM 综合底盘管理	√	√	√	√	√	
X 系列	X3-G08	汽车底盘	VDM 垂直动态管理	√	√	√	√	√	
X 系列	X3-G08	汽车底盘	VDM2垂直动态管理系统	√	√	√	√	√	
X 系列	X3-G08	车身	ACC 主动巡航控制	√	√	√	√	√	
X 系列	X3-G08	车身	ACSM 碰撞安全模块	√	√	√	√	√	
X 系列	X3-G08	车身	AHM 拖车模块	√	√	√	√	√	
X 系列	X3-G08	车身	AMPH 高保真度的音响设备扬声器	√	√	√	√	√	
X 系列	X3-G08	车身	ASD 主动音效设计	√	√	√	√	√	
X 系列	X3-G08	车身	CBX-ECALL 组合框紧急呼叫	√	√	√	√	√	
X 系列	X3-G08	车身	CBX-MEDIA 组合框多媒体	√	√	√	√	√	
X 系列	X3-G08	车身	CIC 车辆信息电脑	√	√	√	√	√	
X 系列	X3-G08	车身	CID 中央信息显示器	√	√	√	√	√	
X 系列	X3-G08	车身	CON 控制器	√	√	√	√	√	
X 系列	X3-G08	车身	DVDC DVD换碟机	√	√	√	√	√	
X 系列	X3-G08	车身	EMALI 电动马达机轴, 左侧	√	√	√	√	√	
X 系列	X3-G08	车身	EMARE 电动马达机轴, 右侧	√	√	√	√	√	
X 系列	X3-G08	车身	EME 电动机械电子设备	√	√	√	√	√	
X 系列	X3-G08	车身	EME2电机电子伺服系统	√	√	√	√	√	
X 系列	X3-G08	车身	FKA 后加热器/空调器	√	√	√	√	√	
X 系列	X3-G08	车身	FLA 远光灯辅助	√	√	√	√	√	
X 系列	X3-G08	车身	FRM 搁脚模块	√	√	√	√	√	
X 系列	X3-G08	车身	FZD 天窗功能中心	√	√	√	√	√	
X 系列	X3-G08	车身	HKL 自动行李舱盖驱动	√	√	√	√	√	
X 系列	X3-G08	车身	HKL 车身后盖打开装置	√	√	√	√	√	
X 系列	X3-G08	车身	HUD 平视显示器	√	√	√	√	√	

X 系列	X3-G08	车身	IHKA 自动综合加热/空调系统	√	√	√	√	√	
X 系列	X3-G08	车身	INSTR仪表盘	√	√	√	√	√	
X 系列	X3-G08	车身	JBE 连接盒电子	√	√	√	√	√	
X 系列	X3-G08	车身	KAFAS 以相机为基础的驾驶员辅助系统	√	√	√	√	√	
X 系列	X3-G08	车身	NVE 夜视电子	√	√	√	√	√	
X 系列	X3-G08	车身	PDC 停车距离控制	√	√	√	√	√	
X 系列	X3-G08	车身	PMA 驻车辅助系统	√	√	√	√	√	
X 系列	X3-G08	车身	动力控制单元 ( PCU )	√	√	√	√	√	
X 系列	X3-G08	车身	RDC 胎压控制	√	√	√	√	√	
X 系列	X3-G08	车身	RSE 后座娱乐系统	√	√	√	√	√	
X 系列	X3-G08	车身	SEC 辅助控制模块	√	√	√	√	√	
X 系列	X3-G08	车身	SEC2 辅助控制模块 2	√	√	√	√	√	
X 系列	X3-G08	车身	SMBF 座椅模块, 前座乘客	√	√	√	√	√	
X 系列	X3-G08	车身	SME 蓄电池管理电子设备	√	√	√	√	√	
X 系列	X3-G08	车身	SMFA 座椅模块, 驾驶员	√	√	√	√	√	
X 系列	X3-G08	车身	随速转向助力系统	√	√	√	√	√	
X 系列	X3-G08	车身	SWW 车道变换警报	√	√	√	√	√	
X 系列	X3-G08	车身	左侧大灯驱动器模块 ( STML )	√	√	√	√	√	
X 系列	X3-G08	车身	右侧大灯驱动器模块 ( STMR )	√	√	√	√	√	
X 系列	X3-G08	车身	TR SVC 全景视频	√	√	√	√	√	
X 系列	X3-G08	车身	触控盒 ( TBX )	√	√	√	√	√	
X 系列	X3-G08	车身	VM 视频模块	√	√	√	√	√	
X 系列	X3-G08	车身	VTG 变速箱	√	√	√	√	√	
X 系列	X3-G08	车身	ZGM中央网关控制模块	√	√	√	√	√	
7 系列	G12	驱动	CAS 车辆进入系统	√	√	√	√	√	
7 系列	G12	驱动	DME 发动机系统	√	√	√	√	√	
7 系列	G12	驱动	DDE 柴油发动机系统	√	√	√	√	√	
7 系列	G12	驱动	DME 发动机系统 2	√	√	√	√	√	
7 系列	G12	驱动	EGS 电控自动变速器	√	√	√	√	√	
7 系列	G12	驱动	GWS 档位选择开关	√	√	√	√	√	

7 系列	G12	驱动	EKPS 燃油泵控制	√	√	√	√	√	
7 系列	G12	汽车底盘	DSC 动态稳定控制系统	√	√	√	√	√	
7 系列	G12	汽车底盘	ICM 综合底盘管理	√	√	√	√	√	
7 系列	G12	汽车底盘	VDM 垂直动态管理	√	√	√	√	√	
7 系列	G12	汽车底盘	EDCSHL 左后减震器卫星	√	√	√	√	√	
7 系列	G12	汽车底盘	EDCSHR 右后减震器卫星	√	√	√	√	√	
7 系列	G12	汽车底盘	EDCSVL 左前减震器卫星	√	√	√	√	√	
7 系列	G12	汽车底盘	EDCSVR 右前减震器卫星	√	√	√	√	√	
7 系列	G12	汽车底盘	EMF 停车制动器	√	√	√	√	√	
7 系列	G12	汽车底盘	EHC 电子行车高度控制	√	√	√	√	√	
7 系列	G12	汽车底盘	AL 主动转向系统	√	√	√	√	√	
7 系列	G12	车身	INSTR仪表板	√	√	√	√	√	
7 系列	G12	车身	IHKA 自动综合加热/空调系统	√	√	√	√	√	
7 系列	G12	车身	ACSM 碰撞安全模块	√	√	√	√	√	
7 系列	G12	车身	CIC 车辆信息电脑	√	√	√	√	√	
7 系列	G12	车身	FZD 天窗功能中心	√	√	√	√	√	
7 系列	G12	车身	PDC 停车距离控制	√	√	√	√	√	
7 系列	G12	车身	FRM 搁脚模块	√	√	√	√	√	
7 系列	G12	车身	JBE 连接盒电子	√	√	√	√	√	
7 系列	G12	车身	ZGM中央网关控制模块	√	√	√	√		
7 系列	G12	车身	SZL 转向管柱开关中心	√	√	√	√	√	
7 系列	G12	车身	CON 控制器	√	√	√	√	√	
7 系列	G12	车身	CID 中央信息显示器	√	√	√	√	√	
7 系列	G12	车身	SMFA 座椅模块, 驾驶员	√	√	√	√	√	
7 系列	G12	车身	SMBF 座椅模块, 前座乘客	√	√	√	√	√	
7 系列	G12	车身	AMPH 高保真度的音响设备扬声器	√	√	√	√	√	
7 系列	G12	车身	HUD 平视显示器	√	√	√	√	√	
7 系列	G12	车身	ULF-SBX-H 端口盒高	√	√	√	√	√	
7 系列	G12	车身	FLA 远光灯辅助	√	√	√	√	√	
7 系列	G12	车身	RSE 后座娱乐系统	√	√	√	√	√	

7 系列	G12	车身	DVDC DVD换碟机	√	√	√	√	√	
7 系列	G12	车身	VSW 视频开关	√	√	√	√	√	
7 系列	G12	车身	HKL 车身后盖打开装置	√	√	√	√	√	
7 系列	G12	车身	FD 客厢后部显示器	√	√	√	√	√	
7 系列	G12	车身	FD2 后车厢显示器 2	√	√	√	√	√	
7 系列	G12	车身	ACC 主动巡航控制	√	√	√	√	√	
7 系列	G12	车身	AHM 拖车模块	√	√	√	√	√	
7 系列	G12	车身	CBX-ECALL 组合框紧急呼叫	√	√	√	√	√	
7 系列	G12	车身	CBX-MEDIA 组合框多媒体	√	√	√	√	√	
7 系列	G12	车身	EMALI 电动马达机轴, 左侧	√	√	√	√	√	
7 系列	G12	车身	EMARE 电动马达机轴, 右侧	√	√	√	√	√	
7 系列	G12	车身	EME 电动机械电子设备	√	√	√	√	√	
7 系列	G12	车身	FCON 车厢后部控制器	√	√	√	√	√	
7 系列	G12	车身	FKA 后加热器/空调器	√	√	√	√	√	
7 系列	G12	车身	左侧定向照明 ( GZAL )	√	√	√	√	√	
7 系列	G12	车身	右侧定向照明 ( GZAR )	√	√	√	√	√	
7 系列	G12	车身	HKA 后舱自动空调	√	√	√	√	√	
7 系列	G12	车身	HSR 后轴滑动角控制	√	√	√	√	√	
7 系列	G12	车身	KAFAS 以相机为基础的驾驶员辅助系统	√	√	√	√	√	
7 系列	G12	车身	左侧LED大灯控制模块 ( LHML )	√	√	√	√	√	
7 系列	G12	车身	右侧LED大灯控制模块 ( LHMR )	√	√	√	√	√	
7 系列	G12	车身	NVE 夜视电子	√	√	√	√	√	
7 系列	G12	车身	RAD 收音机	√	√	√	√	√	
7 系列	G12	车身	RDC 胎压控制	√	√	√	√	√	
7 系列	G12	车身	SDARS 卫星调谐器	√	√	√	√	√	
7 系列	G12	车身	SMBFH 前乘客侧, 后车门模块	√	√	√	√	√	
7 系列	G12	车身	SME 蓄电池管理电子设备	√	√	√	√	√	
7 系列	G12	车身	SMFAH 驾驶员侧, 后座椅模块	√	√	√	√	√	
7 系列	G12	车身	随速转向助力系统	√	√	√	√	√	
7 系列	G12	车身	SWW 车道变换警报	√	√	√	√	√	

7 系列	G12	车身	左侧大灯驱动器模块 ( STML )	√	√	√	√	√	
7 系列	G12	车身	右侧大灯驱动器模块 ( STMR )	√	√	√	√	√	
7 系列	G12	车身	TRSVc 全景视频	√	√	√	√	√	
7 系列	G12	车身	触控盒 ( TBX )	√	√	√	√	√	
7 系列	G12	车身	ULF-SBX 端口盒	√	√	√	√	√	
7 系列	G12	车身	VM 视频模块	√	√	√	√	√	
7 系列	G12	车身	VTG 变速箱	√	√	√	√	√	
5 系列	G30	驱动	CAS 车辆进入系统	√	√	√	√	√	
5 系列	G30	驱动	DME 发动机系统	√	√	√	√	√	
5 系列	G30	驱动	EGS 电控自动变速器	√	√	√	√	√	
5 系列	G30	驱动	EKPS 燃油泵控制	√	√	√	√	√	
5 系列	G30	驱动	GWS 档位选择开关	√	√	√	√	√	
5 系列	G30	汽车底盘	AL 主动转向系统	√	√	√	√	√	
5 系列	G30	汽车底盘	DSC 动态稳定控制系统	√	√	√	√	√	
5 系列	G30	汽车底盘	EDCSHL 左后减震器卫星	√	√	√	√	√	
5 系列	G30	汽车底盘	EDCSHR 右后减震器卫星	√	√	√	√	√	
5 系列	G30	汽车底盘	EDCSVL 左前减震器卫星	√	√	√	√	√	
5 系列	G30	汽车底盘	EDCSVR 右前减震器卫星	√	√	√	√	√	
5 系列	G30	汽车底盘	EHC 电子行车高度控制	√	√	√	√	√	
5 系列	G30	汽车底盘	EMF 停车制动器	√	√	√	√	√	
5 系列	G30	汽车底盘	电子动力转向系统(EPS)	√	√	√	√	√	
5 系列	G30	汽车底盘	ICM 综合底盘管理	√	√	√	√	√	
5 系列	G30	汽车底盘	VDM 垂直动态管理	√	√	√	√	√	
5 系列	G30	车身	ACC 主动巡航控制	√	√	√	√	√	
5 系列	G30	车身	ACSM 碰撞安全模块	√	√	√	√	√	
5 系列	G30	车身	AHM 拖车模块	√	√	√	√	√	
5 系列	G30	车身	AMPT 顶级高保真度的音响设备扬声器	√	√	√	√	√	
5 系列	G30	车身	CBX-ECALL 组合框紧急呼叫	√	√	√	√	√	
5 系列	G30	车身	CBX-MEDIA 组合框多媒体	√	√	√	√	√	
5 系列	G30	车身	CID 中央信息显示器	√	√	√	√	√	

5 系列	G30	车身	CON 控制器	√	√	√	√	√	
5 系列	G30	车身	DVDC DVD换碟机	√	√	√	√	√	
5 系列	G30	车身	EMALI 电动马达机轴, 左侧	√	√	√	√	√	
5 系列	G30	车身	EMARE 电动马达机轴, 右侧	√	√	√	√	√	
5 系列	G30	车身	FCON 车厢后部控制器	√	√	√	√	√	
5 系列	G30	车身	FD 车厢后部显示器	√	√	√	√	√	
5 系列	G30	车身	FD2 后车厢显示器 2	√	√	√	√	√	
5 系列	G30	车身	FKA 后加热器/空调器	√	√	√	√	√	
5 系列	G30	车身	FLA 远光灯辅助	√	√	√	√	√	
5 系列	G30	车身	FRM 搁脚模块	√	√	√	√	√	
5 系列	G30	车身	FZD 天窗功能中心	√	√	√	√	√	
5 系列	G30	车身	HKL 车身后盖打开装置	√	√	√	√	√	
5 系列	G30	车身	HSR 后轴滑动角控制	√	√	√	√	√	
5 系列	G30	车身	HUD 平视显示器	√	√	√	√	√	
5 系列	G30	车身	IHKA 自动综合加热/空调系统	√	√	√	√	√	
5 系列	G30	车身	JBE 连接盒电子	√	√	√	√	√	
5 系列	G30	车身	KAFAS 以相机为基础的驾驶员辅助系统	√	√	√	√	√	
5 系列	G30	车身	INSTR仪表盘	√	√	√	√	√	
5 系列	G30	车身	NVE 夜视电子	√	√	√	√	√	
5 系列	G30	车身	PDC 停车距离控制	√	√	√	√	√	
5 系列	G30	车身	PMA 驻车辅助系统	√	√	√	√	√	
5 系列	G30	车身	RAD 收音机	√	√	√	√	√	
5 系列	G30	车身	RDC 胎压控制	√	√	√	√	√	
5 系列	G30	车身	RSE 后座娱乐系统	√	√	√	√	√	
5 系列	G30	车身	SMBF 座椅模块, 前座乘客	√	√	√	√	√	
5 系列	G30	车身	SMBFH 前乘客侧, 后车门模块	√	√	√	√	√	
5 系列	G30	车身	SMFA 座椅模块, 驾驶员	√	√	√	√	√	
5 系列	G30	车身	SMFAH 驾驶员侧, 后座椅模块	√	√	√	√	√	
5 系列	G30	车身	SWW 车道变换警报	√	√	√	√	√	
5 系列	G30	车身	SZL 转向管柱开关中心	√	√	√	√	√	



5 系列	G30	车身	TR SVC 全景视频	√	√	√	√	√	
5 系列	G30	车身	ULF-SBX 端口盒	√	√	√	√	√	
5 系列	G30	车身	ULF-SBX-H 端口盒高	√	√	√	√	√	
5 系列	G30	车身	VM 视频模块	√	√	√	√	√	
5 系列	G30	车身	VSW 视频开关	√	√	√	√	√	
5 系列	G30	车身	VTG 变速箱	√	√	√	√	√	
5 系列	G30	车身	ZGM中央网关控制模块	√	√	√	√	√	
5 系列	G30	车身	SDARS 卫星调谐器	√	√	√	√	√	
5 系列	G31	驱动	CAS 车辆进入系统	√	√	√	√	√	
5 系列	G31	驱动	DME 发动机系统	√	√	√	√	√	
5 系列	G31	驱动	EGS 电控自动变速器	√	√	√	√	√	
5 系列	G31	驱动	EKPS 燃油泵控制	√	√	√	√	√	
5 系列	G31	驱动	GWS 档位选择开关	√	√	√	√	√	
5 系列	G31	汽车底盘	AL 主动转向系统	√	√	√	√	√	
5 系列	G31	汽车底盘	DSC 动态稳定控制系统	√	√	√	√	√	
5 系列	G31	汽车底盘	EDCSHL 左后减震器卫星	√	√	√	√	√	
5 系列	G31	汽车底盘	EDCSHR 右后减震器卫星	√	√	√	√	√	
5 系列	G31	汽车底盘	EDCSVL 左前减震器卫星	√	√	√	√	√	
5 系列	G31	汽车底盘	EDCSVr 右前减震器卫星	√	√	√	√	√	
5 系列	G31	汽车底盘	EHC 电子行车高度控制	√	√	√	√	√	
5 系列	G31	汽车底盘	EMF 停车制动器	√	√	√	√	√	
5 系列	G31	汽车底盘	电子动力转向系统(EPS)	√	√	√	√	√	
5 系列	G31	汽车底盘	ICM 综合底盘管理	√	√	√	√	√	
5 系列	G31	汽车底盘	VDM 垂直动态管理	√	√	√	√	√	
5 系列	G31	车身	ACC 主动巡航控制	√	√	√	√	√	
5 系列	G31	车身	ACSM 碰撞安全模块	√	√	√	√	√	
5 系列	G31	车身	AHM 拖车模块	√	√	√	√	√	
5 系列	G31	车身	AMPT 顶级高保真度的音响设备扬声器	√	√	√	√	√	
5 系列	G31	车身	CBX-ECALL 组合框紧急呼叫	√	√	√	√	√	
5 系列	G31	车身	CBX-MEDIA 组合框多媒体	√	√	√	√	√	

5 系列	G31	车身	CID 中央信息显示器	√	√	√	√	√	
5 系列	G31	车身	CON 控制器	√	√	√	√	√	
5 系列	G31	车身	DVDC DVD换碟机	√	√	√	√	√	
5 系列	G31	车身	EMALI 电动马达机轴, 左侧	√	√	√	√	√	
5 系列	G31	车身	EMARE 电动马达机轴, 右侧	√	√	√	√	√	
5 系列	G31	车身	FCON 车厢后部控制器	√	√	√	√	√	
5 系列	G31	车身	FD 客厢后部显示器	√	√	√	√	√	
5 系列	G31	车身	FD2 后车厢显示器 2	√	√	√	√	√	
5 系列	G31	车身	FKA 后加热器/空调器	√	√	√	√	√	
5 系列	G31	车身	FLA 远光灯辅助	√	√	√	√	√	
5 系列	G31	车身	FRM 搁脚模块	√	√	√	√	√	
5 系列	G31	车身	FZD 天窗功能中心	√	√	√	√	√	
5 系列	G31	车身	HKL 车身后盖打开装置	√	√	√	√	√	
5 系列	G31	车身	HSR 后轴滑动角控制	√	√	√	√	√	
5 系列	G31	车身	HUD 平视显示器	√	√	√	√	√	
5 系列	G31	车身	IHKA 自动综合加热/空调系统	√	√	√	√	√	
5 系列	G31	车身	JBE 连接盒电子	√	√	√	√	√	
5 系列	G31	车身	KAFAS 以相机为基础的驾驶员辅助系统	√	√	√	√	√	
5 系列	G31	车身	INSTR仪表盘	√	√	√	√	√	
5 系列	G31	车身	NVE 夜视电子	√	√	√	√	√	
5 系列	G31	车身	PDC 停车距离控制	√	√	√	√	√	
5 系列	G31	车身	PMA 驻车辅助系统	√	√	√	√	√	
5 系列	G31	车身	RAD 收音机	√	√	√	√	√	
5 系列	G31	车身	RDC 胎压控制	√	√	√	√	√	
5 系列	G31	车身	RSE 后座娱乐系统	√	√	√	√	√	
5 系列	G31	车身	SMBF 座椅模块, 前座乘客	√	√	√	√	√	
5 系列	G31	车身	SMBFH 前乘客侧, 后车门模块	√	√	√	√	√	
5 系列	G31	车身	SMFA 座椅模块, 驾驶员	√	√	√	√	√	
5 系列	G31	车身	SMFAH 驾驶员侧, 后座椅模块	√	√	√	√	√	
5 系列	G31	车身	SWW 车道变换警报	√	√	√	√	√	

5 系列	G31	车身	SZL 转向管柱开关中心	√	√	√	√	√	
5 系列	G31	车身	TR SVC 全景视频	√	√	√	√	√	
5 系列	G31	车身	ULF-SBX 端口盒	√	√	√	√	√	
5 系列	G31	车身	ULF-SBX-H 端口盒高	√	√	√	√	√	
5 系列	G31	车身	VM 视频模块	√	√	√	√	√	
5 系列	G31	车身	VSW 视频开关	√	√	√	√	√	
5 系列	G31	车身	VTG 变速箱	√	√	√	√	√	
5 系列	G31	车身	ZGM 中央网关控制模块	√	√	√	√	√	
5 系列	G31	车身	SDARS 卫星调谐器	√	√	√	√	√	
5 系列	G32	驱动	CAS 车辆进入系统	√	√	√	√	√	
5 系列	G32	驱动	DME 发动机系统	√	√	√	√	√	
5 系列	G32	驱动	EGS 电控自动变速器	√	√	√	√	√	
5 系列	G32	驱动	EKPS 燃油泵控制	√	√	√	√	√	
5 系列	G32	驱动	GWS 档位选择开关	√	√	√	√	√	
5 系列	G32	汽车底盘	AL 主动转向系统	√	√	√	√	√	
5 系列	G32	汽车底盘	DSC 动态稳定控制系统	√	√	√	√	√	
5 系列	G32	汽车底盘	EDCSHL 左后减震器卫星	√	√	√	√	√	
5 系列	G32	汽车底盘	EDCSHR 右后减震器卫星	√	√	√	√	√	
5 系列	G32	汽车底盘	EDCSVL 左前减震器卫星	√	√	√	√	√	
5 系列	G32	汽车底盘	EDCSVSR 右前减震器卫星	√	√	√	√	√	
5 系列	G32	汽车底盘	EHC 电子行车高度控制	√	√	√	√	√	
5 系列	G32	汽车底盘	EMF 停车制动器	√	√	√	√	√	
5 系列	G32	汽车底盘	电子动力转向系统(EPS)	√	√	√	√	√	
5 系列	G32	汽车底盘	ICM 综合底盘管理	√	√	√	√	√	
5 系列	G32	汽车底盘	VDM 垂直动态管理	√	√	√	√	√	
5 系列	G32	车身	ACC 主动巡航控制	√	√	√	√	√	
5 系列	G32	车身	ACSM 碰撞安全模块	√	√	√	√	√	
5 系列	G32	车身	AHM 拖车模块	√	√	√	√	√	
5 系列	G32	车身	AMPT 顶级高保真度的音响设备扬声器	√	√	√	√	√	
5 系列	G32	车身	CBX-ECALL 组合框紧急呼叫	√	√	√	√	√	

5 系列	G32	车身	CBX-MEDIA 组合框多媒体	√	√	√	√	√	
5 系列	G32	车身	CID 中央信息显示器	√	√	√	√	√	
5 系列	G32	车身	CON 控制器	√	√	√	√	√	
5 系列	G32	车身	DVDC DVD换碟机	√	√	√	√	√	
5 系列	G32	车身	EMALI 电动马达机轴, 左侧	√	√	√	√	√	
5 系列	G32	车身	EMARE 电动马达机轴, 右侧	√	√	√	√	√	
5 系列	G32	车身	FCON 车厢后部控制器	√	√	√	√	√	
5 系列	G32	车身	FD 客厢后部显示器	√	√	√	√	√	
5 系列	G32	车身	FD2 后车厢显示器 2	√	√	√	√	√	
5 系列	G32	车身	FKA 后加热器/空调器	√	√	√	√	√	
5 系列	G32	车身	FLA 远光灯辅助	√	√	√	√	√	
5 系列	G32	车身	FRM 搁脚模块	√	√	√	√	√	
5 系列	G32	车身	FZD 天窗功能中心	√	√	√	√	√	
5 系列	G32	车身	HKL 车身后盖打开装置	√	√	√	√	√	
5 系列	G32	车身	HSR 后轴滑动角控制	√	√	√	√	√	
5 系列	G32	车身	HUD 平视显示器	√	√	√	√	√	
5 系列	G32	车身	IHKA 自动综合加热/空调系统	√	√	√	√	√	
5 系列	G32	车身	JBE 连接盒电子	√	√	√	√	√	
5 系列	G32	车身	KAFAS 以相机为基础的驾驶员辅助系统	√	√	√	√	√	
5 系列	G32	车身	INSTR仪表板	√	√	√	√	√	
5 系列	G32	车身	NVE 夜视电子	√	√	√	√	√	
5 系列	G32	车身	PDC 停车距离控制	√	√	√	√	√	
5 系列	G32	车身	PMA 驻车辅助系统	√	√	√	√	√	
5 系列	G32	车身	RAD 收音机	√	√	√	√	√	
5 系列	G32	车身	RDC 胎压控制	√	√	√	√	√	
5 系列	G32	车身	RSE 后座娱乐系统	√	√	√	√	√	
5 系列	G32	车身	SMBF 座椅模块, 前座乘客	√	√	√	√	√	
5 系列	G32	车身	SMBFH 前乘客侧, 后车门模块	√	√	√	√	√	
5 系列	G32	车身	SMFA 座椅模块, 驾驶员	√	√	√	√	√	
5 系列	G32	车身	SMFAH 驾驶员侧, 后座椅模块	√	√	√	√	√	

5 系列	G32	车身	SWW 车道变换警报	√	√	√	√	√	
5 系列	G32	车身	SZL 转向管柱开关中心	√	√	√	√	√	
5 系列	G32	车身	TR SVC 全景视频	√	√	√	√	√	
5 系列	G32	车身	ULF-SBX 端口盒	√	√	√	√	√	
5 系列	G32	车身	ULF-SBX-H 端口盒高	√	√	√	√	√	
5 系列	G32	车身	VM 视频模块	√	√	√	√	√	
5 系列	G32	车身	VSW 视频开关	√	√	√	√	√	
5 系列	G32	车身	VTG 变速箱	√	√	√	√	√	
5 系列	G32	车身	ZGM 中央网关控制模块	√	√	√	√	√	
5 系列	G32	车身	SDARS 卫星调谐器	√	√	√	√	√	
5 系列	G38	驱动	CAS 车辆进入系统	√	√	√	√	√	
5 系列	G38	驱动	DME 发动机系统	√	√	√	√	√	
5 系列	G38	驱动	EGS 电控自动变速器	√	√	√	√	√	
5 系列	G38	驱动	EKPS 燃油泵控制	√	√	√	√	√	
5 系列	G38	驱动	GWS 档位选择开关	√	√	√	√	√	
5 系列	G38	汽车底盘	AL 主动转向系统	√	√	√	√	√	
5 系列	G38	汽车底盘	DSC 动态稳定控制系统	√	√	√	√	√	
5 系列	G38	汽车底盘	EDCSHL 左后减震器卫星	√	√	√	√	√	
5 系列	G38	汽车底盘	EDCSHR 右后减震器卫星	√	√	√	√	√	
5 系列	G38	汽车底盘	EDCSVL 左前减震器卫星	√	√	√	√	√	
5 系列	G38	汽车底盘	EDCSVR 右前减震器卫星	√	√	√	√	√	
5 系列	G38	汽车底盘	EHC 电子行车高度控制	√	√	√	√	√	
5 系列	G38	汽车底盘	EMF 停车制动器	√	√	√	√	√	
5 系列	G38	汽车底盘	电子动力转向系统(EPS)	√	√	√	√	√	
5 系列	G38	汽车底盘	ICM 综合底盘管理	√	√	√	√	√	
5 系列	G38	汽车底盘	VDM 垂直动态管理	√	√	√	√	√	
5 系列	G38	车身	ACC 主动巡航控制	√	√	√	√	√	
5 系列	G38	车身	ACSM 碰撞安全模块	√	√	√	√	√	
5 系列	G38	车身	AHM 拖车模块	√	√	√	√	√	
5 系列	G38	车身	AMPT 顶级高保真度的音响设备扬声器	√	√	√	√	√	

5 系列	G38	车身	CBX-ECALL 组合框紧急呼叫	√	√	√	√	√	
5 系列	G38	车身	CBX-MEDIA 组合框多媒体	√	√	√	√	√	
5 系列	G38	车身	CID 中央信息显示器	√	√	√	√	√	
5 系列	G38	车身	CON 控制器	√	√	√	√	√	
5 系列	G38	车身	DVDC DVD换碟机	√	√	√	√	√	
5 系列	G38	车身	EMALI 电动马达机轴, 左侧	√	√	√	√	√	
5 系列	G38	车身	EMARE 电动马达机轴, 右侧	√	√	√	√	√	
5 系列	G38	车身	FCON 车厢后部控制器	√	√	√	√	√	
5 系列	G38	车身	FD 客厢后部显示器	√	√	√	√	√	
5 系列	G38	车身	FD2 后车厢显示器 2	√	√	√	√	√	
5 系列	G38	车身	FKA 后加热器/空调器	√	√	√	√	√	
5 系列	G38	车身	FLA 远光灯辅助	√	√	√	√	√	
5 系列	G38	车身	FRM 搁脚模块	√	√	√	√	√	
5 系列	G38	车身	FZD 天窗功能中心	√	√	√	√	√	
5 系列	G38	车身	HKL 车身后盖打开装置	√	√	√	√	√	
5 系列	G38	车身	HSR 后轴滑动角控制	√	√	√	√	√	
5 系列	G38	车身	HUD 平视显示器	√	√	√	√	√	
5 系列	G38	车身	IHKA 自动综合加热/空调系统	√	√	√	√	√	
5 系列	G38	车身	JBE 连接盒电子	√	√	√	√	√	
5 系列	G38	车身	KAFAS 以相机为基础的驾驶员辅助系统	√	√	√	√	√	
5 系列	G38	车身	INSTR仪表盘	√	√	√	√	√	
5 系列	G38	车身	NVE 夜视电子	√	√	√	√	√	
5 系列	G38	车身	PDC 停车距离控制	√	√	√	√	√	
5 系列	G38	车身	PMA 驻车辅助系统	√	√	√	√	√	
5 系列	G38	车身	RAD 收音机	√	√	√	√	√	
5 系列	G38	车身	RDC 胎压控制	√	√	√	√	√	
5 系列	G38	车身	RSE 后座娱乐系统	√	√	√	√	√	
5 系列	G38	车身	SMBF 座椅模块, 前座乘客	√	√	√	√	√	
5 系列	G38	车身	SMBFH 前乘客侧, 后车门模块	√	√	√	√	√	
5 系列	G38	车身	SMFA 座椅模块, 驾驶员	√	√	√	√	√	

5 系列	G38	车身	SMFAH 驾驶员侧, 后座椅模块	√	√	√	√	√	
5 系列	G38	车身	SWW 车道变换警报	√	√	√	√	√	
5 系列	G38	车身	SZL 转向管柱开关中心	√	√	√	√	√	
5 系列	G38	车身	TRSVC 全景视频	√	√	√	√	√	
5 系列	G38	车身	ULF-SBX 端口盒	√	√	√	√	√	
5 系列	G38	车身	ULF-SBX-H 端口盒高	√	√	√	√	√	
5 系列	G38	车身	VM 视频模块	√	√	√	√	√	
5 系列	G38	车身	VSW 视频开关	√	√	√	√	√	
5 系列	G38	车身	VTG 变速箱	√	√	√	√	√	
5 系列	G38	车身	ZGM中央网关控制模块	√	√	√	√	√	
5 系列	G38	车身	SDARS 卫星调谐器	√	√	√	√	√	
5 系列	G05	驱动	CAS 车辆进入系统	√	√	√	√	√	
5 系列	G05	驱动	DME 发动机系统	√	√	√	√	√	
5 系列	G05	驱动	EGS 电控自动变速器	√	√	√	√	√	
5 系列	G05	驱动	EKPS 燃油泵控制	√	√	√	√	√	
5 系列	G05	驱动	GWS 档位选择开关	√	√	√	√	√	
5 系列	G05	汽车底盘	AL 主动转向系统	√	√	√	√	√	
5 系列	G05	汽车底盘	DSC 动态稳定控制系统	√	√	√	√	√	
5 系列	G05	汽车底盘	EDCSHL 左后减震器卫星	√	√	√	√	√	
5 系列	G05	汽车底盘	EDCSHR 右后减震器卫星	√	√	√	√	√	
5 系列	G05	汽车底盘	EDCSVL 左前减震器卫星	√	√	√	√	√	
5 系列	G05	汽车底盘	EDCSVr 右前减震器卫星	√	√	√	√	√	
5 系列	G05	汽车底盘	EHC 电子行车高度控制	√	√	√	√	√	
5 系列	G05	汽车底盘	EMF 停车制动器	√	√	√	√	√	
5 系列	G05	汽车底盘	电子动力转向系统(EPS)	√	√	√	√	√	
5 系列	G05	汽车底盘	ICM 综合底盘管理	√	√	√	√	√	
5 系列	G05	汽车底盘	VDM 垂直动态管理	√	√	√	√	√	
5 系列	G05	车身	ACC 主动巡航控制	√	√	√	√	√	
5 系列	G05	车身	ACSM 碰撞安全模块	√	√	√	√	√	
5 系列	G05	车身	AHM 拖车模块	√	√	√	√	√	



5 系列	G05	车身	AMPT 顶级高保真度的音响设备扬声器	√	√	√	√	√	
5 系列	G05	车身	CBX-ECALL 组合框紧急呼叫	√	√	√	√	√	
5 系列	G05	车身	CBX-MEDIA 组合框多媒体	√	√	√	√	√	
5 系列	G05	车身	CID 中央信息显示器	√	√	√	√	√	
5 系列	G05	车身	CON 控制器	√	√	√	√	√	
5 系列	G05	车身	DVDC DVD换碟机	√	√	√	√	√	
5 系列	G05	车身	EMALI 电动马达机轴, 左侧	√	√	√	√	√	
5 系列	G05	车身	EMARE 电动马达机轴, 右侧	√	√	√	√	√	
5 系列	G05	车身	FCON 车厢后部控制器	√	√	√	√	√	
5 系列	G05	车身	FD 客厢后部显示器	√	√	√	√	√	
5 系列	G05	车身	FD2 后车厢显示器 2	√	√	√	√	√	
5 系列	G05	车身	FKA 后加热器/空调器	√	√	√	√	√	
5 系列	G05	车身	FLA 远光灯辅助	√	√	√	√	√	
5 系列	G05	车身	FRM 搁脚模块	√	√	√	√	√	
5 系列	G05	车身	FZD 天窗功能中心	√	√	√	√	√	
5 系列	G05	车身	HKL 车身后盖打开装置	√	√	√	√	√	
5 系列	G05	车身	HSR 后轴滑动角控制	√	√	√	√	√	
5 系列	G05	车身	HUD 平视显示器	√	√	√	√	√	
5 系列	G05	车身	IHKA 自动综合加热/空调系统	√	√	√	√	√	
5 系列	G05	车身	JBE 连接盒电子	√	√	√	√	√	
5 系列	G05	车身	KAFAS 以相机为基础的驾驶员辅助系统	√	√	√	√	√	
5 系列	G05	车身	INSTR仪表盘	√	√	√	√	√	
5 系列	G05	车身	NVE 夜视电子	√	√	√	√	√	
5 系列	G05	车身	PDC 停车距离控制	√	√	√	√	√	
5 系列	G05	车身	PMA 驻车辅助系统	√	√	√	√	√	
5 系列	G05	车身	RAD 收音机	√	√	√	√	√	
5 系列	G05	车身	RDC 胎压控制	√	√	√	√	√	
5 系列	G05	车身	RSE 后座娱乐系统	√	√	√	√	√	
5 系列	G05	车身	SMBF 座椅模块, 前座乘客	√	√	√	√	√	
5 系列	G05	车身	SMBFH 前乘客侧, 后车门模块	√	√	√	√	√	

5 系列	G05	车身	SMFA 座椅模块, 驾驶员	√	√	√	√	√	
5 系列	G05	车身	SMFAH 驾驶员侧, 后座椅模块	√	√	√	√	√	
5 系列	G05	车身	SWW 车道变换警报	√	√	√	√	√	
5 系列	G05	车身	SZL 转向管柱开关中心	√	√	√	√	√	
5 系列	G05	车身	TR SVC 全景视频	√	√	√	√	√	
5 系列	G05	车身	ULF-SBX 端口盒	√	√	√	√	√	
5 系列	G05	车身	ULF-SBX-H 端口盒高	√	√	√	√	√	
5 系列	G05	车身	VM 视频模块	√	√	√	√	√	
5 系列	G05	车身	VSW 视频开关	√	√	√	√	√	
5 系列	G05	车身	VTG 变速箱	√	√	√	√	√	
5 系列	G05	车身	ZGM 中央网关控制模块	√	√	√	√	√	
5 系列	G05	车身	SDARS 卫星调谐器	√	√	√	√	√	
8 系列	G14	驱动	CAS 车辆进入系统	√	√	√	√	√	
8 系列	G14	驱动	DME 发动机系统	√	√	√	√	√	
8 系列	G14	驱动	DDE 柴油发动机系统	√	√	√	√	√	
8 系列	G14	驱动	DME 发动机系统 2	√	√	√	√	√	
8 系列	G14	驱动	EGS 电控自动变速器	√	√	√	√	√	
8 系列	G14	驱动	GWS 档位选择开关	√	√	√	√	√	
8 系列	G14	驱动	EKPS 燃油泵控制	√	√	√	√	√	
8 系列	G14	汽车底盘	DSC 动态稳定控制系统	√	√	√	√	√	
8 系列	G14	汽车底盘	ICM 综合底盘管理	√	√	√	√	√	
8 系列	G14	汽车底盘	VDM 垂直动态管理	√	√	√	√	√	
8 系列	G14	汽车底盘	EDCSHL 左后减震器卫星	√	√	√	√	√	
8 系列	G14	汽车底盘	EDCSHR 右后减震器卫星	√	√	√	√	√	
8 系列	G14	汽车底盘	EDCSVL 左前减震器卫星	√	√	√	√	√	
8 系列	G14	汽车底盘	EDCSVR 右前减震器卫星	√	√	√	√	√	
8 系列	G14	汽车底盘	EMF 停车制动器	√	√	√	√	√	
8 系列	G14	汽车底盘	EHC 电子行车高度控制	√	√	√	√	√	
8 系列	G14	汽车底盘	AL 主动转向系统	√	√	√	√	√	
8 系列	G14	车身	INSTR 仪表板	√	√	√	√	√	

8 系列	G14	车身	IHKA 自动综合加热/空调系统	√	√	√	√	√	
8 系列	G14	车身	ACSM 碰撞安全模块	√	√	√	√	√	
8 系列	G14	车身	CIC 车辆信息电脑	√	√	√	√	√	
8 系列	G14	车身	FZD 天窗功能中心	√	√	√	√	√	
8 系列	G14	车身	PDC 停车距离控制	√	√	√	√	√	
8 系列	G14	车身	FRM 搁脚模块	√	√	√	√	√	
8 系列	G14	车身	JBE 连接盒电子	√	√	√	√	√	
8 系列	G14	车身	ZGM中央网关控制模块	√	√	√	√		
8 系列	G14	车身	SZL 转向管柱开关中心	√	√	√	√	√	
8 系列	G14	车身	CON 控制器	√	√	√	√	√	
8 系列	G14	车身	CID 中央信息显示器	√	√	√	√	√	
8 系列	G14	车身	SMFA 座椅模块, 驾驶员	√	√	√	√	√	
8 系列	G14	车身	SMBF 座椅模块, 前座乘客	√	√	√	√	√	
8 系列	G14	车身	AMPH 高保真度的音响设备扬声器	√	√	√	√	√	
8 系列	G14	车身	HUD 平视显示器	√	√	√	√	√	
8 系列	G14	车身	ULF-SBX-H 端口盒高	√	√	√	√	√	
8 系列	G14	车身	FLA 远光灯辅助	√	√	√	√	√	
8 系列	G14	车身	RSE 后座娱乐系统	√	√	√	√	√	
8 系列	G14	车身	DVDC DVD换碟机	√	√	√	√	√	
8 系列	G14	车身	VSW 视频开关	√	√	√	√	√	
8 系列	G14	车身	HKL 车身后盖打开装置	√	√	√	√	√	
8 系列	G14	车身	FD 客厢后部显示器	√	√	√	√	√	
8 系列	G14	车身	FD2 后车厢显示器 2	√	√	√	√	√	
8 系列	G14	车身	ACC 主动巡航控制	√	√	√	√	√	
8 系列	G14	车身	AHM 拖车模块	√	√	√	√	√	
8 系列	G14	车身	CBX-ECALL 组合框紧急呼叫	√	√	√	√	√	
8 系列	G14	车身	CBX-MEDIA 组合框多媒体	√	√	√	√	√	
8 系列	G14	车身	EMALI 电动马达机轴, 左侧	√	√	√	√	√	
8 系列	G14	车身	EMARE 电动马达机轴, 右侧	√	√	√	√	√	
8 系列	G14	车身	EME 电动机械电子设备	√	√	√	√	√	

8 系列	G14	车身	FCON 车厢后部控制器	√	√	√	√	√	
8 系列	G14	车身	FKA 后加热器/空调器	√	√	√	√	√	
8 系列	G14	车身	左侧定向照明 ( GZAL )	√	√	√	√	√	
8 系列	G14	车身	右侧定向照明 ( GZAR )	√	√	√	√	√	
8 系列	G14	车身	HKA 后舱自动空调	√	√	√	√	√	
8 系列	G14	车身	HSR 后轴滑动角控制	√	√	√	√	√	
8 系列	G14	车身	KAFAS 以相机为基础的驾驶员辅助系统	√	√	√	√	√	
8 系列	G14	车身	左侧LED大灯控制模块 ( LHML )	√	√	√	√	√	
8 系列	G14	车身	右侧LED大灯控制模块 ( LHMR )	√	√	√	√	√	
8 系列	G14	车身	NVE 夜视电子	√	√	√	√	√	
8 系列	G14	车身	RAD 收音机	√	√	√	√	√	
8 系列	G14	车身	RDC 胎压控制	√	√	√	√	√	
8 系列	G14	车身	SDARS 卫星调谐器	√	√	√	√	√	
8 系列	G14	车身	SMBFH 前乘客侧, 后车门模块	√	√	√	√	√	
8 系列	G14	车身	SME 蓄电池管理电子设备	√	√	√	√	√	
8 系列	G14	车身	SMFAH 驾驶员侧, 后座椅模块	√	√	√	√	√	
8 系列	G14	车身	随速转向助力系统	√	√	√	√	√	
8 系列	G14	车身	SWW 车道变换警报	√	√	√	√	√	
8 系列	G14	车身	左侧大灯驱动器模块 ( STML )	√	√	√	√	√	
8 系列	G14	车身	右侧大灯驱动器模块 ( STMR )	√	√	√	√	√	
8 系列	G14	车身	TR SVC 全景视频	√	√	√	√	√	
8 系列	G14	车身	触控盒 ( TBX )	√	√	√	√	√	
8 系列	G14	车身	ULF-SBX 端口盒	√	√	√	√	√	
8 系列	G14	车身	VM 视频模块	√	√	√	√	√	
8 系列	G14	车身	VTG 变速箱	√	√	√	√	√	
8 系列	G15	驱动	CAS 车辆进入系统	√	√	√	√	√	
8 系列	G15	驱动	DME 发动机系统	√	√	√	√	√	
8 系列	G15	驱动	DDE 柴油发动机系统	√	√	√	√	√	
8 系列	G15	驱动	DME 发动机系统 2	√	√	√	√	√	
8 系列	G15	驱动	EGS 电控自动变速器	√	√	√	√	√	

8 系列	G15	驱动	GWS 档位选择开关	√	√	√	√	√	
8 系列	G15	驱动	EKPS 燃油泵控制	√	√	√	√	√	
8 系列	G15	汽车底盘	DSC 动态稳定控制系统	√	√	√	√	√	
8 系列	G15	汽车底盘	ICM 综合底盘管理	√	√	√	√	√	
8 系列	G15	汽车底盘	VDM 垂直动态管理	√	√	√	√	√	
8 系列	G15	汽车底盘	EDCSHL 左后减震器卫星	√	√	√	√	√	
8 系列	G15	汽车底盘	EDCSHR 右后减震器卫星	√	√	√	√	√	
8 系列	G15	汽车底盘	EDCSVL 左前减震器卫星	√	√	√	√	√	
8 系列	G15	汽车底盘	EDCSVR 右前减震器卫星	√	√	√	√	√	
8 系列	G15	汽车底盘	EMF 停车制动器	√	√	√	√	√	
8 系列	G15	汽车底盘	EHC 电子行车高度控制	√	√	√	√	√	
8 系列	G15	汽车底盘	AL 主动转向系统	√	√	√	√	√	
8 系列	G15	车身	INSTR 仪表板	√	√	√	√	√	
8 系列	G15	车身	IHKA 自动综合加热/空调系统	√	√	√	√	√	
8 系列	G15	车身	ACSM 碰撞安全模块	√	√	√	√	√	
8 系列	G15	车身	CIC 车辆信息电脑	√	√	√	√	√	
8 系列	G15	车身	FZD 天窗功能中心	√	√	√	√	√	
8 系列	G15	车身	PDC 停车距离控制	√	√	√	√	√	
8 系列	G15	车身	FRM 搁脚模块	√	√	√	√	√	
8 系列	G15	车身	JBE 连接盒电子	√	√	√	√	√	
8 系列	G15	车身	ZGM 中央网关控制模块	√	√	√	√		
8 系列	G15	车身	SZL 转向管柱开关中心	√	√	√	√	√	
8 系列	G15	车身	CON 控制器	√	√	√	√	√	
8 系列	G15	车身	CID 中央信息显示器	√	√	√	√	√	
8 系列	G15	车身	SMFA 座椅模块, 驾驶员	√	√	√	√	√	
8 系列	G15	车身	SMBF 座椅模块, 前座乘客	√	√	√	√	√	
8 系列	G15	车身	AMPH 高保真度的音响设备扬声器	√	√	√	√	√	
8 系列	G15	车身	HUD 平视显示器	√	√	√	√	√	
8 系列	G15	车身	ULF-SBX-H 端口盒高	√	√	√	√	√	
8 系列	G15	车身	FLA 远光灯辅助	√	√	√	√	√	

8 系列	G15	车身	RSE 后座娱乐系统	√	√	√	√	√	
8 系列	G15	车身	DVDC DVD换碟机	√	√	√	√	√	
8 系列	G15	车身	VSW 视频开关	√	√	√	√	√	
8 系列	G15	车身	HKL 车身后盖打开装置	√	√	√	√	√	
8 系列	G15	车身	FD 客厢后部显示器	√	√	√	√	√	
8 系列	G15	车身	FD2 后车厢显示器 2	√	√	√	√	√	
8 系列	G15	车身	ACC 主动巡航控制	√	√	√	√	√	
8 系列	G15	车身	AHM 拖车模块	√	√	√	√	√	
8 系列	G15	车身	CBX-ECALL 组合框紧急呼叫	√	√	√	√	√	
8 系列	G15	车身	CBX-MEDIA 组合框多媒体	√	√	√	√	√	
8 系列	G15	车身	EMALI 电动马达机轴, 左侧	√	√	√	√	√	
8 系列	G15	车身	EMARE 电动马达机轴, 右侧	√	√	√	√	√	
8 系列	G15	车身	EME 电动机机械电子设备	√	√	√	√	√	
8 系列	G15	车身	FCON 车厢后部控制器	√	√	√	√	√	
8 系列	G15	车身	FKA 后加热器/空调器	√	√	√	√	√	
8 系列	G15	车身	左侧定向照明 ( GZAL )	√	√	√	√	√	
8 系列	G15	车身	右侧定向照明 ( GZAR )	√	√	√	√	√	
8 系列	G15	车身	HKA 后舱自动空调	√	√	√	√	√	
8 系列	G15	车身	HSR 后轴滑动角控制	√	√	√	√	√	
8 系列	G15	车身	KAFAS 以相机为基础的驾驶员辅助系统	√	√	√	√	√	
8 系列	G15	车身	左侧LED大灯控制模块 ( LHML )	√	√	√	√	√	
8 系列	G15	车身	右侧LED大灯控制模块 ( LHMR )	√	√	√	√	√	
8 系列	G15	车身	NVE 夜视电子	√	√	√	√	√	
8 系列	G15	车身	RAD 收音机	√	√	√	√	√	
8 系列	G15	车身	RDC 胎压控制	√	√	√	√	√	
8 系列	G15	车身	SDARS 卫星调谐器	√	√	√	√	√	
8 系列	G15	车身	SMBFH 前乘客侧, 后车门模块	√	√	√	√	√	
8 系列	G15	车身	SME 蓄电池管理电子设备	√	√	√	√	√	
8 系列	G15	车身	SMFAH 驾驶员侧, 后座椅模块	√	√	√	√	√	
8 系列	G15	车身	随速转向助力系统	√	√	√	√	√	

8 系列	G15	车身	SWW 车道变换警报	√	√	√	√	√	
8 系列	G15	车身	左侧大灯驱动器模块 ( STML )	√	√	√	√	√	
8 系列	G15	车身	右侧大灯驱动器模块 ( STMR )	√	√	√	√	√	
8 系列	G15	车身	TRSVc 全景视频	√	√	√	√	√	
8 系列	G15	车身	触控盒 ( TBX )	√	√	√	√	√	
8 系列	G15	车身	ULF-SBX 端口盒	√	√	√	√	√	
8 系列	G15	车身	VM 视频模块	√	√	√	√	√	
8 系列	G15	车身	VTG 变速箱	√	√	√	√	√	

*XTOOL*



## 服务功能表

车型	编号	车系	底盘号	部件	功能	状态
宝马	SP0001	1系列	E81/E82/E87/E88	保养	删除运输模式	√
宝马	SP0002	1系列	E81/E82/E87/E88	保养	设置运输模式	√
宝马	SP0003	1系列	E81/E82/E87/E88	保养	保养修正测试仪数据	√
宝马	SP0004	1系列	E81/E82/E87/E88	保养	软件复位	√
宝马	SP0005	1系列	E81/E82/E87/E88	保养	保养-发动机机油功能故障	√
宝马	SP0006	1系列	E81/E82/E87/E88	保养	保养修正	√
宝马	SP0007	1系列	E81/E82/E87/E88	保养	发动机机油退出工作	√
宝马	SP0008	1系列	E81/E82/E87/E88	保养	自动开通	√
宝马	SP0009	1系列	E81/E82/E87/E88	保养	手动输入	√
宝马	SP0010	1系列	E81/E82/E87/E88	保养	蓄电池通过诊断插座(连续)充电	√
宝马	SP0011	1系列	E81/E82/E87/E88	车身	CBS修正,车辆数据	√
宝马	SP0012	1系列	E81/E82/E87/E88	车身	CBS功能,发动机机油,受干扰	√
宝马	SP0013	1系列	E81/E82/E87/E88	车身	删除传输模式	√
宝马	SP0014	1系列	E81/E82/E87/E88	车身	禁用/启用	√
宝马	SP0015	1系列	E81/E82/E87/E88	车身	评估电池充电状态	√
宝马	SP0016	1系列	E81/E82/E87/E88	车身	评估闭路电流检测	√
宝马	SP0017	1系列	E81/E82/E87/E88	车身	启用座椅乘员检测系统	√
宝马	SP0018	1系列	E81/E82/E87/E88	车身	初始操作,空调压缩机	√
宝马	SP0019	1系列	E81/E82/E87/E88	车身	初始化电动车窗	√
宝马	SP0020	1系列	E81/E82/E87/E88	车身	初始化雨/光传感器	√
宝马	SP0021	1系列	E81/E82/E87/E88	车身	初始化滑动/倾斜天窗	√
宝马	SP0022	1系列	E81/E82/E87/E88	车身	个人识别号	√
宝马	SP0023	1系列	E81/E82/E87/E88	车身	断电命令	√
宝马	SP0024	1系列	E81/E82/E87/E88	车身	读取代码数据	√
宝马	SP0025	1系列	E81/E82/E87/E88	车身	重新定址风门马达	√
宝马	SP0026	1系列	E81/E82/E87/E88	车身	注册电池更换	√
宝马	SP0027	1系列	E81/E82/E87/E88	车身	重置基于CBS条件的服务	√

宝马	SP0028	1系列	E81/E82/E87/E88	车身	解锁	√
宝马	SP0029	1系列	E81/E82/E87/E88	车身	存储多媒体传输系统(MOST)环形结构配置	√
宝马	SP0030	1系列	E81/E82/E87/E88	车身	锁止/许可	√
宝马	SP0031	1系列	E81/E82/E87/E88	车身	个人化编号	√
宝马	SP0032	1系列	E81/E82/E87/E88	车身	天窗初始化设置	√
宝马	SP0033	1系列	E81/E82/E87/E88	车身	车窗初始化设置	√
宝马	SP0034	1系列	E81/E82/E87/E88	车身	电力下降命令	√
宝马	SP0035	1系列	E81/E82/E87/E88	车身	注册和注销按键式听筒	√
宝马	SP0036	1系列	E81/E82/E87/E88	车身	激活蓝牙和紧急呼叫	√
宝马	SP0037	1系列	E81/E82/E87/E88	车身	初始化设置远程信息处理服务	√
宝马	SP0038	1系列	E81/E82/E87/E88	车身	注册快速压紧适配接口	√
宝马	SP0039	1系列	E81/E82/E87/E88	车身	电子信息系统控制单元后处理	√
宝马	SP0040	1系列	E81/E82/E87/E88	车身	重新激活服务	√
宝马	SP0041	1系列	E81/E82/E87/E88	车身	全国范围激活	√
宝马	SP0042	1系列	E81/E82/E87/E88	车身	支持复位	√
宝马	SP0043	1系列	E81/E82/E87/E88	车身	晴雨传感器初始化设置	√
宝马	SP0044	1系列	E81/E82/E87/E88	车身	解除联锁	√
宝马	SP0045	1系列	E81/E82/E87/E88	车身	松开座椅座垫	√
宝马	SP0046	1系列	E81/E82/E87/E88	车身	重量感应式座椅垫设码	√
宝马	SP0047	1系列	E81/E82/E87/E88	车身	座椅座垫编程	√
宝马	SP0048	1系列	E81/E82/E87/E88	车身	地图资料测试功能	√
宝马	SP0049	1系列	E81/E82/E87/E88	车身	更换主机后激活卫星数字音频广播服务	√
宝马	SP0050	1系列	E81/E82/E87/E88	车身	读取设码数据	√
宝马	SP0051	1系列	E81/E82/E87/E88	车身	数字化多功能光盘闭锁	√
宝马	SP0052	1系列	E81/E82/E87/E88	车身	启用前乘客重量感应式座椅垫	√
宝马	SP0053	1系列	E81/E82/E87/E88	车身	重新生成引导文件	√
宝马	SP0054	1系列	E81/E82/E87/E88	车身	复位模块(HIP)	√
宝马	SP0055	1系列	E81/E82/E87/E88	车身	添加调谐器配置	√
宝马	SP0056	1系列	E81/E82/E87/E88	车身	恢复交货状态	√
宝马	SP0057	1系列	E81/E82/E87/E88	车身	新西兰调谐器	√

宝马	SP0058	1系列	E81/E82/E87/E88	车身	校正调谐器	√
宝马	SP0059	1系列	E81/E82/E87/E88	车身	日规调谐器	√
宝马	SP0060	1系列	E81/E82/E87/E88	车身	空调压缩机初次投入运行	√
宝马	SP0061	1系列	E81/E82/E87/E88	车身	风门马达重新定址	√
宝马	SP0062	1系列	E81/E82/E87/E88	车身	系统测试	√
宝马	SP0063	1系列	E81/E82/E87/E88	车身	停车预热装置-预热销电阻测量	√
宝马	SP0064	1系列	E81/E82/E87/E88	车身	注册手机	√
宝马	SP0065	1系列	E81/E82/E87/E88	车身	车尾模块紧急打开	√
宝马	SP0066	1系列	E81/E82/E87/E88	车身	激活服务模式	√
宝马	SP0067	1系列	E81/E82/E87/E88	车身	记录更换电池	√
宝马	SP0068	1系列	E81/E82/E87/E88	车身	分析蓄电池充电状态	√
宝马	SP0069	1系列	E81/E82/E87/E88	车身	评估休眠电流监控	√
宝马	SP0070	1系列	E81/E82/E87/E88	车身	唤醒信号源的分析	√
宝马	SP0071	1系列	E81/E82/E87/E88	车身	触发翻车保护杆	√
宝马	SP0072	1系列	E81/E82/E87/E88	车身	全景摄像机校准/学习	√
宝马	SP0073	1系列	E81/E82/E87/E88	车身	座椅	√
宝马	SP0074	1系列	E81/E82/E87/E88	车身	座椅标准化	√
宝马	SP0075	1系列	E81/E82/E87/E88	汽车底盘	调整,车辆动态稳定控制系统单元(4-缸)	√
宝马	SP0076	1系列	E81/E82/E87/E88	汽车底盘	转向角传感器调整	√
宝马	SP0077	1系列	E81/E82/E87/E88	汽车底盘	排放程序	√
宝马	SP0078	1系列	E81/E82/E87/E88	汽车底盘	校准动态稳定控制系统传感器	※
宝马	SP0079	1系列	E81/E82/E87/E88	汽车底盘	校准车辆动态稳定控制系统单元	√
宝马	SP0080	1系列	E81/E82/E87/E88	汽车底盘	终点止动装置	√
宝马	SP0081	1系列	E81/E82/E87/E88	汽车底盘	纵向加速度传感器调整	√
宝马	SP0082	1系列	E81/E82/E87/E88	汽车底盘	混合检测,刹车系统	√
宝马	SP0083	1系列	E81/E82/E87/E88	汽车底盘	运行泄气指示器	√
宝马	SP0084	1系列	E81/E82/E87/E88	汽车底盘	启动/调整主动转向	※
宝马	SP0085	1系列	E81/E82/E87/E88	汽车底盘	转向角传感器	√
宝马	SP0086	1系列	E81/E82/E87/E88	汽车底盘	更换控制单元后的系统调试	√
宝马	SP0087	1系列	E81/E82/E87/E88	汽车底盘	减震器校准	√

宝马	SP0088	1系列	E81/E82/E87/E88	汽车底盘	转向角传感器调校	√
宝马	SP0089	1系列	E81/E82/E87/E88	汽车底盘	接通状态的预设置	√
宝马	SP0090	1系列	E81/E82/E87/E88	汽车底盘	设置定速控制传感器	√
宝马	SP0091	1系列	E81/E82/E87/E88	汽车底盘	制动管路混淆检测	√
宝马	SP0092	1系列	E81/E82/E87/E88	汽车底盘	制动系统排气程序	√
宝马	SP0093	1系列	E81/E82/E87/E88	汽车底盘	动态稳定控制系统(DSC)传感器匹配	√
宝马	SP0094	1系列	E81/E82/E87/E88	汽车底盘	动态稳定控制系统(DSC)单元匹配	√
宝马	SP0095	1系列	E81/E82/E87/E88	汽车底盘	主动转向控制的试运行/调整	√
宝马	SP0096	1系列	E81/E82/E87/E88	汽车底盘	极限位置	√
宝马	SP0097	1系列	E81/E82/E87/E88	汽车底盘	动态稳定控制系统(DSC)匹配(4缸发动机)	√
宝马	SP0098	1系列	E81/E82/E87/E88	汽车底盘	试运行	√
宝马	SP0099	1系列	E81/E82/E87/E88	汽车底盘	修理厂模式	√
宝马	SP0100	1系列	E81/E82/E87/E88	汽车底盘	轮胎压力监控胎压设码	√
宝马	SP0101	1系列	E81/E82/E87/E88	汽车底盘	车轮电子系统测量值	√
宝马	SP0102	1系列	E81/E82/E87/E88	汽车底盘	轮胎压力监控初始化设置	√
宝马	SP0103	1系列	E81/E82/E87/E88	驱动	调整燃油喷射器	√
宝马	SP0104	1系列	E81/E82/E87/E88	驱动	空气流量传感器	※
宝马	SP0105	1系列	E81/E82/E87/E88	驱动	装配测试, 电子节气门	√
宝马	SP0106	1系列	E81/E82/E87/E88	驱动	发动机自动启停功能	√
宝马	SP0107	1系列	E81/E82/E87/E88	驱动	电瓶登记	√
宝马	SP0108	1系列	E81/E82/E87/E88	驱动	排气, 燃油系统	√
宝马	SP0109	1系列	E81/E82/E87/E88	驱动	汽车存取系统 ( CAS ) 复位	√
宝马	SP0110	1系列	E81/E82/E87/E88	驱动	清除自适应值	√
宝马	SP0111	1系列	E81/E82/E87/E88	驱动	一氧化碳调节	√
宝马	SP0112	1系列	E81/E82/E87/E88	驱动	消耗计算	√
宝马	SP0113	1系列	E81/E82/E87/E88	驱动	充气压力控制器	√
宝马	SP0114	1系列	E81/E82/E87/E88	驱动	DDE-CAS	√
宝马	SP0115	1系列	E81/E82/E87/E88	驱动	数字式电子伺服系统-CAS	√
宝马	SP0116	1系列	E81/E82/E87/E88	驱动	DME : 清除自适应	√
宝马	SP0117	1系列	E81/E82/E87/E88	驱动	DME : 删除自适应可变凸轮轴正时控制	√

宝马	SP0118	1系列	E81/E82/E87/E88	驱动	废气再循环系统	√
宝马	SP0119	1系列	E81/E82/E87/E88	驱动	测试闭路电流监控	√
宝马	SP0120	1系列	E81/E82/E87/E88	驱动	排气背压传感器	√
宝马	SP0121	1系列	E81/E82/E87/E88	驱动	燃油喷射器匹配	√
宝马	SP0122	1系列	E81/E82/E87/E88	驱动	燃油消耗显示调整	√
宝马	SP0123	1系列	E81/E82/E87/E88	驱动	怠速	√
宝马	SP0124	1系列	E81/E82/E87/E88	驱动	喷射率	※
宝马	SP0125	1系列	E81/E82/E87/E88	驱动	喷射量补偿	√
宝马	SP0126	1系列	E81/E82/E87/E88	驱动	机电整合调整	√
宝马	SP0127	1系列	E81/E82/E87/E88	驱动	油位调整	√
宝马	SP0128	1系列	E81/E82/E87/E88	驱动	读取测量值	√
宝马	SP0129	1系列	E81/E82/E87/E88	驱动	重设学习功能	√
宝马	SP0130	1系列	E81/E82/E87/E88	驱动	重置压力控制	√
宝马	SP0131	1系列	E81/E82/E87/E88	驱动	轨压控制阀,测量值	√
宝马	SP0132	1系列	E81/E82/E87/E88	驱动	启动基本喷射量	√
宝马	SP0133	1系列	E81/E82/E87/E88	驱动	汽油发动机-便捷进入与启动系统	√
宝马	SP0134	1系列	E81/E82/E87/E88	驱动	怠速转速	√
宝马	SP0135	1系列	E81/E82/E87/E88	驱动	油耗表	√
宝马	SP0136	1系列	E81/E82/E87/E88	驱动	删除调校	√
宝马	SP0137	1系列	E81/E82/E87/E88	驱动	电子气门控制系统极限位置学习	√
宝马	SP0138	1系列	E81/E82/E87/E88	驱动	最小冲程调节	√
宝马	SP0139	1系列	E81/E82/E87/E88	驱动	发动机内部压力	√
宝马	SP0140	1系列	E81/E82/E87/E88	驱动	核桃砂喷砂除碳后试运行	√
宝马	SP0141	1系列	E81/E82/E87/E88	驱动	机械电子控制系统匹配	√
宝马	SP0142	1系列	E81/E82/E87/E88	驱动	自适应功能复位	√
宝马	SP0143	1系列	E81/E82/E87/E88	驱动	显示和复位调校值	√
宝马	SP0144	1系列	E81/E82/E87/E88	驱动	换油	√
宝马	SP0145	1系列	E81/E82/E87/E88	驱动	油耗计算	√
宝马	SP0146	1系列	E81/E82/E87/E88	驱动	喷油嘴油量匹配	√
宝马	SP0147	1系列	E81/E82/E87/E88	驱动	空气质量计	√

宝马	SP0148	1系列	E81/E82/E87/E88	驱动	运行平稳性测量	√
宝马	SP0149	1系列	E81/E82/E87/E88	驱动	燃油系统排气	√
宝马	SP0150	1系列	E81/E82/E87/E88	驱动	检测压缩情况	√
宝马	SP0151	1系列	E81/E82/E87/E88	驱动	冷却系统排气	√
宝马	SP0152	1系列	E81/E82/E87/E88	驱动	基本启始喷油量	√
宝马	SP0153	1系列	E81/E82/E87/E88	驱动	油量平均值调校	√
宝马	SP0154	1系列	E81/E82/E87/E88	驱动	更换微粒过滤器	√
宝马	SP0155	1系列	E81/E82/E87/E88	驱动	微粒过滤器再生	√
宝马	SP0156	1系列	E81/E82/E87/E88	驱动	E-OBD就绪代码	√
宝马	SP0157	1系列	E81/E82/E87/E88	驱动	机油匹配	√
宝马	SP0158	1系列	E81/E82/E87/E88	驱动	SAE永久故障代码	√
宝马	SP0159	1系列	E81/E82/E87/E88	驱动	显示持续故障代码循环状态	√
宝马	SP0160	1系列	E81/E82/E87/E88	驱动	OBD就绪代码	√
宝马	SP0161	1系列	E81/E82/E87/E88	驱动	诊断功能	√
宝马	SP0162	1系列	E81/E82/E87/E88	驱动	起动扭矩	√
宝马	SP0163	1系列	E81/E82/E87/E88	驱动	预热控制单元生产模式复位	√
宝马	SP0164	1系列	E81/E82/E87/E88	驱动	废气回流控制阀	√
宝马	SP0165	1系列	E81/E82/E87/E88	驱动	电动燃油泵	√
宝马	SP0166	1系列	E81/E82/E87/E88	驱动	油轨压力调节阀	√
宝马	SP0167	1系列	E81/E82/E87/E88	驱动	扰流风门调节装置	√
宝马	SP0168	1系列	E81/E82/E87/E88	驱动	废气涡轮增压器前的排气背压传感器	√
宝马	SP0169	1系列	E81/E82/E87/E88	驱动	信号齿轮	√
宝马	SP0170	1系列	E81/E82/E87/E88	驱动	读取(隐藏的)测量值	√
宝马	SP0171	1系列	E81/E82/E87/E88	驱动	记录发动机运行数据	√
宝马	SP0172	1系列	E81/E82/E87/E88	驱动	喷油嘴修正值复位	√
宝马	SP0173	1系列	E81/E82/E87/E88	驱动	暂时提高怠速转速	√
宝马	SP0174	1系列	E81/E82/E87/E88	驱动	维修	√
宝马	SP0175	1系列	E81/E82/E87/E88	驱动	检测压缩情况(最大气门升程)	√
宝马	SP0176	1系列	E81/E82/E87/E88	驱动	匹配喷射装置	√
宝马	SP0177	1系列	E81/E82/E87/E88	驱动	更换氧化氮废气触媒转换器	√



宝马	SP0178	1系列	E81/E82/E87/E88	驱动	氧化氮废气触媒转换器再生	√
宝马	SP0179	1系列	E81/E82/E87/E88	驱动	零档传感器学习/编写	√
宝马	SP0180	1系列	E81/E82/E87/E88	驱动	读取存储器(AV)	√
宝马	SP0181	1系列	E81/E82/E87/E88	驱动	发动机自动启停系统检查	√
宝马	SP0182	1系列	E81/E82/E87/E88	驱动	燃油等级	√
宝马	SP0183	1系列	E81/E82/E87/E88	驱动	水箱百叶窗	√
宝马	SP0184	1系列	E81/E82/E87/E88	驱动	废气再循环冷却器压缩机旁路节气门	√
宝马	SP0185	1系列	E81/E82/E87/E88	驱动	选择性催化还原系统匹配	√
宝马	SP0186	1系列	E81/E82/E87/E88	驱动	尿素-触发选择性催化还原系统重新加油识别	√
宝马	SP0187	1系列	E81/E82/E87/E88	驱动	复位-选择性催化还原系统防止起动	√
宝马	SP0188	1系列	E81/E82/E87/E88	驱动	预热控制单元	√
宝马	SP0189	1系列	E81/E82/E87/E88	驱动	复位变量	√
宝马	SP0190	1系列	E81/E82/E87/E88	驱动	制动助力器密封性检测	√
宝马	SP0191	1系列	E81/E82/E87/E88	驱动	分动器-校准	√
宝马	SP0192	1系列	E81/E82/E87/E88	驱动	便捷进入与启动系统复位	√
宝马	SP0193	1系列	E81/E82/E87/E88	驱动	起动机锁止复位	√
宝马	SP0194	1系列	E81/E82/E87/E88	驱动	内部电动转向柱锁故障计数器复位	√
宝马	SP0195	1系列	E81/E82/E87/E88	驱动	机械电子控制系统数据匹配	√
宝马	SP0196	1系列	E81/E82/E87/E88	驱动	冲洗功能	√
宝马	SP0197	1系列	E81/E82/E87/E88	驱动	格式化故障代码存储器	√
宝马	SP0198	1系列	E81/E82/E87/E88	驱动	离合器调校	√
宝马	SP0199	1系列	E81/E82/E87/E88	驱动	学习阀门特性线	√
宝马	SP0200	1系列	E81/E82/E87/E88	驱动	变速箱调校	√
宝马	SP0201	1系列	E81/E82/E87/E88	驱动	复位扭矩特性线	√
宝马	SP0202	1系列	E81/E82/E87/E88	驱动	驻车锁止器锁定测试	√
宝马	SP0203	1系列	E81/E82/E87/E88	驱动	驻车锁止器功能检查	√
宝马	SP0204	1系列	E81/E82/E87/E88	驱动	读取/删除调校	√
宝马	SP0205	1系列	E81/E82/E87/E88	驱动	换油保养周期复位	√
宝马	SP0206	1系列	E81/E82/E87/E88	驱动	喷射关闭	√
宝马	SP0207	1系列	E81/E82/E87/E88	驱动	变速箱油泵控制	√



宝马	SP0208	1系列	E81/E82/E87/E88	驱动	记录起动机更换	√
宝马	SP0209	1系列	E81/E82/E87/E88	驱动	电子气门控制系统磨合阶段	√
宝马	SP0210	1系列	E81/E82/E87/E88	驱动	调整废气阀门杆	√
宝马	SP0211	1系列	E81/E82/E87/E88	驱动	喷油嘴测定	√
宝马	SP0212	1系列	E81/E82/E87/E88	驱动	零档传感器调校	√
宝马	SP0213	1系列	E81/E82/E87/E88	驱动	转子位置传感器匹配	√
宝马	SP0214	1系列	E81/E82/E87/E88	驱动	删除装配模式	√
宝马	SP0215	1系列	F20	车身	空调压缩机进气保护	√
宝马	SP0216	1系列	F20	车身	风门电机运行校准	√
宝马	SP0217	1系列	F20	车身	司机座椅标准化进程	√
宝马	SP0218	1系列	F20	车身	评估电池充电状态	√
宝马	SP0219	1系列	F20	车身	前排乘客侧标准化	√
宝马	SP0220	1系列	F20	车身	初始化FlexRay	√
宝马	SP0221	1系列	F20	车身	锁定安全气囊	√
宝马	SP0222	1系列	F20	车身	锁止和启用主钥匙	√
宝马	SP0223	1系列	F20	车身	保存MOST环配置	√
宝马	SP0224	1系列	F20	车身	分配空气活门马达的新地址	√
宝马	SP0225	1系列	F20	车身	断电命令	√
宝马	SP0226	1系列	F20	车身	执行风门电机校准运行	√
宝马	SP0227	1系列	F20	车身	注册电池更换	√
宝马	SP0228	1系列	F20	车身	日照雨量/灯光雾传感器	√
宝马	SP0229	1系列	F20	汽车底盘	EPS:初始转向启动	√
宝马	SP0230	1系列	F20	汽车底盘	混合检测,刹车系统	√
宝马	SP0231	1系列	F20	汽车底盘	制动踏板角度传感器启动	√
宝马	SP0232	1系列	F20	驱动	清除自适应值	√
宝马	SP0233	1系列	F20	驱动	通风, 冷却系统	√
宝马	SP0234	1系列	F20	驱动	燃油消耗显示调整	√
宝马	SP0235	1系列	F20	驱动	FEM_KL14激活/去激活	√
宝马	SP0236	1系列	F20	驱动	怠速	√
宝马	SP0237	1系列	F20	驱动	油量平衡	√

宝马	SP0238	1系列	F20	驱动	重置起动机互锁	√
宝马	SP0239	1系列	F20	驱动	远程密钥：更改个性化数据	√
宝马	SP0240	1系列	F20	驱动	Valvetronic电子气门自适应极限位置	√
宝马	SP0241	1系列	F20/F21	车身	窗帘初始化设置	√
宝马	SP0242	1系列	F20/F21	车身	安装位置	√
宝马	SP0243	1系列	F20/F21	车身	调整定向照明	√
宝马	SP0244	1系列	F20/F21	车身	安全气囊	√
宝马	SP0245	1系列	F20/F21	车身	大灯初始化	√
宝马	SP0246	1系列	F20/F21	汽车底盘	电容器箱-登记更换	√
宝马	SP0247	1系列	F20/F21	汽车底盘	一体式底盘管理系统-传感器匹配	√
宝马	SP0248	1系列	F20/F21	汽车底盘	控制压缩机	√
宝马	SP0249	1系列	F20/F21	汽车底盘	风箱充气/排气	√
宝马	SP0250	1系列	F20/F21	汽车底盘	标准化	√
宝马	SP0251	1系列	F20/F21	汽车底盘	部分标准化	√
宝马	SP0252	1系列	F20/F21	汽车底盘	磨合过程	√
宝马	SP0253	1系列	F20/F21	汽车底盘	检测压力传感器	√
宝马	SP0254	1系列	F20/F21	汽车底盘	数据记录器复位	√
宝马	SP0255	1系列	F20/F21	汽车底盘	检查高度传感器	√
宝马	SP0256	1系列	F20/F21	汽车底盘	对空气弹簧通风和排气	√
宝马	SP0257	1系列	F20/F21	汽车底盘	更改车辆水平	√
宝马	SP0258	1系列	F20/F21	汽车底盘	电子减震控制系统试运行	√
宝马	SP0259	1系列	F20/F21	汽车底盘	车轮电子系统测量值	√
宝马	SP0260	1系列	F20/F21	汽车底盘	检测高度传感器	√
宝马	SP0261	1系列	F20/F21	汽车底盘	主动转向控制试运行	√
宝马	SP0262	1系列	F20/F21	汽车底盘	后桥侧向偏离调节(偏转测试)功能检测	√
宝马	SP0263	1系列	F20/F21	汽车底盘	后桥侧向偏离调节马达位置传感器试运行	√
宝马	SP0264	1系列	F20/F21	汽车底盘	后桥底盘测量	√
宝马	SP0265	1系列	F20/F21	汽车底盘	学习压力传感器并评估故障	√
宝马	SP0266	1系列	F20/F21	汽车底盘	试运转故障评估	√
宝马	SP0267	1系列	F20/F21	汽车底盘	启动自检	√

宝马	SP0268	1系列	F20/F21	汽车底盘	自检故障评估	√
宝马	SP0269	1系列	F20/F21	汽车底盘	变道警告系统传感器试运转	√
宝马	SP0270	1系列	F20/F21	汽车底盘	检查减震器卫星式控制单元的垂直加速传感器功能	√
宝马	SP0271	1系列	F20/F21	汽车底盘	电子转向匹配	√
宝马	SP0272	1系列	F20/F21	驱动	便捷进入与起动系统(CAS)-KL15激活/退出工作	√
宝马	SP0273	1系列	F20/F21	驱动	机油匹配	√
宝马	SP0274	1系列	F20/F21	驱动	匹配喷射装置	√
宝马	SP0275	1系列	F20/F21	驱动	电子气门控制系统磨合阶段	√
宝马	SP0276	1系列	F20/F21	驱动	调整废气阀门杆	√
宝马	SP0277	1系列	F20/F21	驱动	复位燃油泵控制单元生产模式	√
宝马	SP0278	1系列	F20/F21	驱动	高压蓄电池充电	√
宝马	SP0279	1系列	F20/F21	驱动	转换器(DC)匹配	√
宝马	SP0280	1系列	F20/F21	驱动	进气系统密封性检测	√
宝马	SP0281	1系列	F20/F21	驱动	前部电子模块(FEM)KL15激活/退出工作	√
宝马	SP0282	1系列	F20/F21	驱动	集成电气泵(IEP)	√
宝马	SP0283	1系列	F20/F21	驱动	核桃砂喷砂除碳后试运行	√
宝马	SP0284	1系列	F20/F21	驱动	机械电子控制系统数据匹配	√
宝马	SP0285	1系列	F20/F21	驱动	格式化故障代码存储器	√
宝马	SP0286	1系列	F20/F21	驱动	离合器调校	√
宝马	SP0287	1系列	F20/F21	驱动	复位扭矩特性线	√
宝马	SP0288	1系列	F20/F21	驱动	驻车锁止器功能检查	√
宝马	SP0289	1系列	F20/F21	驱动	学习阀门特性线	√
宝马	SP0290	1系列	F20/F21	驱动	电子禁启动防盗装置(EWS)复位	√
宝马	SP0291	1系列	F20/F21	驱动	集成电动泵	√
宝马	SP0292	1系列	F20/F21/F40	车身	调整防炫目远光灯	√
宝马	SP0293	1系列	F20/F21/F40	车身	学习转向显示前车灯电子设备	√
宝马	SP0294	1系列	F20/F21/F40	汽车底盘	制动系统排气程序	√
宝马	SP0295	1系列	F20/F21/F40	汽车底盘	辅助电池(电动机械式助力转向系统24伏特)-记录更换 电池	√
宝马	SP0296	1系列	F20/F21/F40	汽车底盘	蓄压器	√

宝马	SP0297	1系列	F20/F21/F40	驱动	辅助电池-记录更换电池	√
宝马	SP0298	1系列	F20/F21/F40	驱动	静态自适应	√
宝马	SP0299	1系列	F20/F21/F40	驱动	自适应功能复位	√
宝马	SP0300	1系列	F20/F21/F40	驱动	删除装配模式(CPM)	√
宝马	SP0301	1系列	F20/F21/F40	驱动	变速箱匹配	√
宝马	SP0302	1系列	F20/F21/F40/F52	保养	删除运输模式	√
宝马	SP0303	1系列	F20/F21/F40/F52	保养	软件复位	√
宝马	SP0304	1系列	F20/F21/F40/F52	保养	保养修正	√
宝马	SP0305	1系列	F20/F21/F40/F52	车身	空调压缩机的起动保护	√
宝马	SP0306	1系列	F20/F21/F40/F52	车身	电力下降命令	√
宝马	SP0307	1系列	F20/F21/F40/F52	车身	车窗	√
宝马	SP0308	1系列	F20/F21/F40/F52	车身	天窗	√
宝马	SP0309	1系列	F20/F21/F40/F52	车身	Flexray初始化设置	√
宝马	SP0310	1系列	F20/F21/F40/F52	车身	后行李箱盖自动装置初始化设置	√
宝马	SP0311	1系列	F20/F21/F40/F52	车身	座椅匹配	√
宝马	SP0312	1系列	F20/F21/F40/F52	车身	蓄电池匹配	√
宝马	SP0313	1系列	F20/F21/F40/F52	汽车底盘	修理厂模式	√
宝马	SP0314	1系列	F20/F21/F40/F52	汽车底盘	制动踏板行程传感器启动	√
宝马	SP0315	1系列	F20/F21/F40/F52	汽车底盘	轮胎压力监控提示数据	√
宝马	SP0316	1系列	F20/F21/F40/F52	汽车底盘	电动机械式助力转向系统-转向系试运行	√
宝马	SP0317	1系列	F20/F21/F40/F52	汽车底盘	轮胎压力监控胎压设码	√
宝马	SP0318	1系列	F20/F21/F40/F52	汽车底盘	轮胎压力监控初始化设置	√
宝马	SP0319	1系列	F20/F21/F40/F52	汽车底盘	EPB电子刹车	√
宝马	SP0320	1系列	F20/F21/F40/F52	汽车底盘	悬挂系统	√
宝马	SP0321	1系列	F20/F21/F40/F52	驱动	怠速转速	√
宝马	SP0322	1系列	F20/F21/F40/F52	驱动	起动马达锁止复位	√
宝马	SP0323	1系列	F20/F21/F40/F52	驱动	复位调校	√
宝马	SP0324	1系列	F20/F21/F40/F52	驱动	冷却系统排气	√
宝马	SP0325	1系列	F20/F21/F40/F52	驱动	记录起动机更换	√
宝马	SP0326	1系列	F20/F21/F40/F52	驱动	转子位置传感器匹配	√

宝马	SP0327	1系列	F20/F21/F40/F52	驱动	发动机机油	√
宝马	SP0328	1系列	F20/F21/F40/F52	驱动	汽油微粒过滤器-记录更换情况	√
宝马	SP0329	1系列	F20/F21/F40/F52	驱动	调整废气传感器	√
宝马	SP0330	1系列	F20/F21/F40/F52	驱动	汽油微粒过滤器-再生	√
宝马	SP0331	1系列	F20/F21/F40/F52	驱动	汽油微粒过滤器-初次运行	√
宝马	SP0332	1系列	F20/F21/F40/F52	驱动	高压蓄电池单元试运行	√
宝马	SP0333	1系列	F20/F21/F40/F52	驱动	高压蓄电池单元-电气评估可运输性	√
宝马	SP0334	1系列	F20/F21/F40/F52	驱动	匹配燃油箱压力传感器	√
宝马	SP0335	1系列	F20/F21/F40/F52	驱动	电子气门控制系统冲程调校	√
宝马	SP0336	1系列	F20/F21/F40/F52	驱动	匹配装备系列	√
宝马	SP0337	1系列	F20/F21/F40/F52	驱动	学习废气风门或移至安装位置	√
宝马	SP0338	1系列	F20/F21/F40/F52	驱动	删除安装模式	√
宝马	SP0339	1系列	F20/F21/F40/F52	驱动	记录学习加速传感器	√
宝马	SP0340	1系列	F20/F21/F40/F52	驱动	废气门调节器-学习极限位置/调整废气阀门杆	√
宝马	SP0341	1系列	F20/F21/F40/F52	驱动	匹配电动节气门调节器	√
宝马	SP0342	1系列	F20/F21/F40/F52	驱动	检查信号齿轮调校	√
宝马	SP0343	1系列	F20/F21/F40/F52	驱动	校准电子节温器	√
宝马	SP0344	1系列	F20/F21/F40/F52	驱动	发动机测量参数	√
宝马	SP0345	1系列	F20/F21/F40/F52	驱动	检查控制模块历史存储器	√
宝马	SP0346	1系列	F20/F21/F40/F52	驱动	电动真空泵-复位运行时间	√
宝马	SP0347	1系列	F20/F21/F40/F52	驱动	读取转子位置传感器的匹配值	√
宝马	SP0348	1系列	F20/F21/F40/F52	驱动	读取上次充电过程的历史记录	√
宝马	SP0349	1系列	F20/F21/F40/F52	驱动	编程后启用冷却液泵	√
宝马	SP0350	1系列	F20/F21/F40/F52	驱动	高压蓄电池单元-记录电池单元模块系列号	√
宝马	SP0351	1系列	F20/F21/F40/F52	驱动	无压状态下切换高压系统-读取限制原因	√
宝马	SP0352	1系列	F20/F21/F40/F52	驱动	电气控制系统匹配	√
宝马	SP0353	1系列	F20/F21/F40/F52	驱动	喷油嘴编码	√
宝马	SP0354	1系列	F20/F21/F52	车身	分析蓄电池充电状态	√
宝马	SP0355	1系列	F20/F21/F52	车身	风门马达重新定址	√
宝马	SP0356	1系列	F20/F21/F52	车身	评估休眠电流监控	√

宝马	SP0357	1系列	F20/F21/F52	车身	总线系统(LIN)上光源的自动寻址	√
宝马	SP0358	1系列	F20/F21/F52	驱动	删除调校	√
宝马	SP0359	1系列	F20/F21/F52	驱动	删除装配模式	√
宝马	SP0360	1系列	F20/F21/F52	驱动	主域控制器(BDC)-KL15激活/退出工作	√
宝马	SP0361	1系列	F20/F21/F52	驱动	冲洗功能	√
宝马	SP0362	1系列	F20/F21/F52	驱动	变速箱调校	√
宝马	SP0363	1系列	F40	车身	全景车顶维护位置	√
宝马	SP0364	1系列	F40	车身	防盗报警系统(DWA)监控诊断插座	√
宝马	SP0365	1系列	F40	汽车底盘	电动机械式助力转向系统(EPS)-转向系试运行	√
宝马	SP0366	1系列	F40	汽车底盘	空气弹簧	√
宝马	SP0367	1系列	F40	汽车底盘	压缩机运行	√
宝马	SP0368	1系列	F40	汽车底盘	车辆能级	√
宝马	SP0369	1系列	F40	汽车底盘	高度传感器大灯光线水平调整	√
宝马	SP0370	1系列	F40	汽车底盘	状态值	√
宝马	SP0371	1系列	F40	汽车底盘	垂直加速度传感器	√
宝马	SP0372	1系列	F40	汽车底盘	数据存储器	√
宝马	SP0373	1系列	F40	汽车底盘	运输模式和修理厂模式	√
宝马	SP0374	1系列	F40	汽车底盘	轮胎压力监控测量值	√
宝马	SP0375	1系列	F40	汽车底盘	轮胎充气压力电子标牌数据	√
宝马	SP0376	1系列	F40	汽车底盘	标准化设置转向柱调整装置	√
宝马	SP0377	1系列	F40	汽车底盘	更换制动液	√
宝马	SP0378	1系列	F40	汽车底盘	车辆高度	√
宝马	SP0379	1系列	F40	驱动	油位调整	√
宝马	SP0380	1系列	F40	驱动	换油	√
宝马	SP0381	1系列	F40	驱动	学习功能	√
宝马	SP0382	1系列	F40/F52	车身	遥控起动发射器初始化设置	√
宝马	SP0383	1系列	F40/F52	车身	解锁电控辅助加热器	√
宝马	SP0384	1系列	F40/F52	汽车底盘	动态行驶传感器匹配	√
宝马	SP0385	1系列	F52	车身	校准热泵循环回路膨胀阀	√
宝马	SP0386	1系列	F52	车身	前刮水器初始化设置	√



宝马	SP0387	1系列	F52	汽车底盘	特殊情况的制动系统排气程序	√
宝马	SP0388	1系列	F52	汽车底盘	系统排气	√
宝马	SP0389	1系列	F52	驱动	学习行驶档执行器	√
宝马	SP0390	1系列	F52	驱动	手动变速箱2档极限位置	√
宝马	SP0391	1系列	F52	驱动	准备驻车锁止模块以便安装	√
宝马	SP0392	1系列	F52	驱动	两档变速器磨损	√
宝马	SP0393	1系列	F52	驱动	便捷充电系统(KLE)学习	√
宝马	SP0394	1系列	F52	驱动	低温冷却系统冷却回路排气	√
宝马	SP0395	1系列	F52	驱动	充电管理功能-学习设置	√
宝马	SP0396	1系列	F52	驱动	增程设备电动机电子单元(REME)-删除装配模式	√
宝马	SP0397	1系列	F52	驱动	数字发动机电气电子系统(EDME)-删除装配模式	√
宝马	SP0398	1系列	F52	驱动	增程设备服务启动	√
宝马	SP0399	1系列	F52	驱动	增程设备服务启动-检测压缩情况	√
宝马	SP0400	1系列	F52	驱动	新废气触媒转换器自由燃烧	√
宝马	SP0401	1系列	F52	驱动	增程器电机干燥过程	√
宝马	SP0402	1系列	F52	驱动	检查发动机内部压力	√
宝马	SP0403	1系列	F52	驱动	发动机运行时的进气管道密封性检测	√
宝马	SP0404	1系列	F52	驱动	复位变速箱油磨损值	√
宝马	SP0405	2系列	F22/F23/F44/F45/F46/F87	保养	删除运输模式	√
宝马	SP0406	2系列	F22/F23/F44/F45/F46/F87	保养	软件复位	√
宝马	SP0407	2系列	F22/F23/F44/F45/F46/F87	保养	保养修正	√
宝马	SP0408	2系列	F22/F23/F44/F45/F46/F87	车身	空调压缩机的起动保护	√
宝马	SP0409	2系列	F22/F23/F44/F45/F46/F87	车身	电力下降命令	√
宝马	SP0410	2系列	F22/F23/F44/F45/F46/F87	车身	车窗	√
宝马	SP0411	2系列	F22/F23/F44/F45/F46/F87	车身	天窗	√
宝马	SP0412	2系列	F22/F23/F44/F45/F46/F87	车身	Flexray初始化设置	√
宝马	SP0413	2系列	F22/F23/F44/F45/F46/F87	车身	后行李箱盖自动装置初始化设置	√
宝马	SP0414	2系列	F22/F23/F44/F45/F46/F87	汽车底盘	修理厂模式	√
宝马	SP0415	2系列	F22/F23/F44/F45/F46/F87	汽车底盘	制动踏板行程传感器启动	√
宝马	SP0416	2系列	F22/F23/F44/F45/F46/F87	汽车底盘	轮胎压力监控提示数据	√



宝马	SP0417	2系列	F22/F23/F44/F45/F46/F87	汽车底盘	电动机械式助力转向系统-转向系试运行	√
宝马	SP0418	2系列	F22/F23/F44/F45/F46/F87	汽车底盘	轮胎压力监控胎压设码	√
宝马	SP0419	2系列	F22/F23/F44/F45/F46/F87	汽车底盘	轮胎压力监控初始化设置	√
宝马	SP0420	2系列	F22/F23/F44/F45/F46/F87	汽车底盘	EPB电子刹车	√
宝马	SP0421	2系列	F22/F23/F44/F45/F46/F87	驱动	怠速转速	√
宝马	SP0422	2系列	F22/F23/F44/F45/F46/F87	驱动	起动马达锁止复位	√
宝马	SP0423	2系列	F22/F23/F44/F45/F46/F87	驱动	复位调校	√
宝马	SP0424	2系列	F22/F23/F44/F45/F46/F87	驱动	冷却系统排气	√
宝马	SP0425	2系列	F22/F23/F44/F45/F46/F87	驱动	记录起动机更换	√
宝马	SP0426	2系列	F22/F23/F44/F45/F46/F87	驱动	转子位置传感器匹配	√
宝马	SP0427	2系列	F22/F23/F44/F45/F46/F87	驱动	发动机机油	√
宝马	SP0428	2系列	F22/F23/F44/F45/F46/F87	驱动	汽油微粒过滤器-记录更换情况	√
宝马	SP0429	2系列	F22/F23/F44/F45/F46/F87	驱动	调整废气传感器	√
宝马	SP0430	2系列	F22/F23/F44/F45/F46/F87	驱动	汽油微粒过滤器-再生	√
宝马	SP0431	2系列	F22/F23/F44/F45/F46/F87	驱动	汽油微粒过滤器-初次运行	√
宝马	SP0432	2系列	F22/F23/F44/F45/F46/F87	驱动	高压蓄电池单元试运行	√
宝马	SP0433	2系列	F22/F23/F44/F45/F46/F87	驱动	高压蓄电池单元-电气评估可运输性	√
宝马	SP0434	2系列	F22/F23/F44/F45/F46/F87	驱动	匹配燃油箱压力传感器	√
宝马	SP0435	2系列	F22/F23/F44/F45/F46/F87	驱动	电子气门控制系统冲程调校	√
宝马	SP0436	2系列	F22/F23/F44/F45/F46/F87	驱动	匹配装备系列	√
宝马	SP0437	2系列	F22/F23/F44/F45/F46/F87	驱动	学习废气风门或移至安装位置	√
宝马	SP0438	2系列	F22/F23/F44/F45/F46/F87	驱动	删除安装模式	√
宝马	SP0439	2系列	F22/F23/F44/F45/F46/F87	驱动	记录学习加速传感器	√
宝马	SP0440	2系列	F22/F23/F44/F45/F46/F87	驱动	废气门调节器-学习极限位置/调整废气阀门杆	√
宝马	SP0441	2系列	F22/F23/F44/F45/F46/F87	驱动	匹配电动节气门调节器	√
宝马	SP0442	2系列	F22/F23/F44/F45/F46/F87	驱动	检查信号齿轮调校	√
宝马	SP0443	2系列	F22/F23/F44/F45/F46/F87	驱动	校准电子节温器	√
宝马	SP0444	2系列	F22/F23/F44/F45/F46/F87	驱动	发动机测量参数	√
宝马	SP0445	2系列	F22/F23/F44/F45/F46/F87	驱动	检查控制模块历史存储器	√
宝马	SP0446	2系列	F22/F23/F44/F45/F46/F87	驱动	电动真空泵-复位运行时间	√

宝马	SP0447	2系列	F22/F23/F44/F45/F46/F87	驱动	读取转子位置传感器的匹配值	√
宝马	SP0448	2系列	F22/F23/F44/F45/F46/F87	驱动	读取上次充电过程的历史记录	√
宝马	SP0449	2系列	F22/F23/F44/F45/F46/F87	驱动	编程后启用冷却液泵	√
宝马	SP0450	2系列	F22/F23/F44/F45/F46/F87	驱动	高压蓄电池单元-记录电池单元模块系列号	√
宝马	SP0451	2系列	F22/F23/F44/F45/F46/F87	驱动	无压状态下切换高压系统-读取限制原因	√
宝马	SP0452	2系列	F22/F23/F44/F45/F46/F87	驱动	电气控制系统匹配	√
宝马	SP0453	2系列	F22/F23/F44/F87	车身	调整防炫目远光灯	√
宝马	SP0454	2系列	F22/F23/F44/F87	车身	学习转向显示前车灯电子设备	√
宝马	SP0455	2系列	F22/F23/F44/F87	汽车底盘	制动系统排气程序	√
宝马	SP0456	2系列	F22/F23/F44/F87	汽车底盘	辅助电池(电动机械式助力转向系统24伏特)-记录更换电池	√
宝马	SP0457	2系列	F22/F23/F44/F87	汽车底盘	蓄压器	√
宝马	SP0458	2系列	F22/F23/F44/F87	驱动	辅助电池-记录更换电池	√
宝马	SP0459	2系列	F22/F23/F44/F87	驱动	静态自适应	√
宝马	SP0460	2系列	F22/F23/F44/F87	驱动	自适应功能复位	√
宝马	SP0461	2系列	F22/F23/F44/F87	驱动	删除装配模式(CPM)	√
宝马	SP0462	2系列	F22/F23/F44/F87	驱动	变速箱匹配	√
宝马	SP0463	2系列	F22/F23/F45/F46/F87	车身	分析蓄电池充电状态	√
宝马	SP0464	2系列	F22/F23/F45/F46/F87	车身	风门马达重新定址	√
宝马	SP0465	2系列	F22/F23/F45/F46/F87	车身	评估休眠电流监控	√
宝马	SP0466	2系列	F22/F23/F45/F46/F87	车身	总线系统(LIN)上光源的自动寻址	√
宝马	SP0467	2系列	F22/F23/F45/F46/F87	车身	座椅匹配	√
宝马	SP0468	2系列	F22/F23/F45/F46/F87	车身	蓄电池匹配	√
宝马	SP0469	2系列	F22/F23/F45/F46/F87	汽车底盘	悬挂系统	√
宝马	SP0470	2系列	F22/F23/F45/F46/F87	驱动	删除调校	√
宝马	SP0471	2系列	F22/F23/F45/F46/F87	驱动	删除装配模式	√
宝马	SP0472	2系列	F22/F23/F45/F46/F87	驱动	主域控制器(BDC)-KL15激活/退出工作	√
宝马	SP0473	2系列	F22/F23/F45/F46/F87	驱动	冲洗功能	√
宝马	SP0474	2系列	F22/F23/F45/F46/F87	驱动	变速箱调校	√
宝马	SP0475	2系列	F22/F23/F45/F46/F87	驱动	喷油嘴编码	√

宝马	SP0476	2系列	F22/F23/F87	车身	窗帘初始化设置	√
宝马	SP0477	2系列	F22/F23/F87	车身	安装位置	√
宝马	SP0478	2系列	F22/F23/F87	车身	调整定向照明	√
宝马	SP0479	2系列	F22/F23/F87	车身	安全气囊	√
宝马	SP0480	2系列	F22/F23/F87	车身	大灯初始化	√
宝马	SP0481	2系列	F22/F23/F87	汽车底盘	电容器箱-登记更换	√
宝马	SP0482	2系列	F22/F23/F87	汽车底盘	一体式底盘管理系统-传感器匹配	√
宝马	SP0483	2系列	F22/F23/F87	汽车底盘	控制压缩机	√
宝马	SP0484	2系列	F22/F23/F87	汽车底盘	风箱充气/排气	√
宝马	SP0485	2系列	F22/F23/F87	汽车底盘	标准化	√
宝马	SP0486	2系列	F22/F23/F87	汽车底盘	部分标准化	√
宝马	SP0487	2系列	F22/F23/F87	汽车底盘	磨合过程	√
宝马	SP0488	2系列	F22/F23/F87	汽车底盘	检测压力传感器	√
宝马	SP0489	2系列	F22/F23/F87	汽车底盘	数据记录器复位	√
宝马	SP0490	2系列	F22/F23/F87	汽车底盘	检查高度传感器	√
宝马	SP0491	2系列	F22/F23/F87	汽车底盘	对空气弹簧通风和排气	√
宝马	SP0492	2系列	F22/F23/F87	汽车底盘	更改车辆水平	√
宝马	SP0493	2系列	F22/F23/F87	汽车底盘	电子减震控制系统试运行	√
宝马	SP0494	2系列	F22/F23/F87	汽车底盘	车轮电子系统测量值	√
宝马	SP0495	2系列	F22/F23/F87	汽车底盘	检测高度传感器	√
宝马	SP0496	2系列	F22/F23/F87	汽车底盘	主动转向控制试运行	√
宝马	SP0497	2系列	F22/F23/F87	汽车底盘	后桥侧向偏离调节(偏转测试)功能检测	√
宝马	SP0498	2系列	F22/F23/F87	汽车底盘	后桥侧向偏离调节马达位置传感器试运行	√
宝马	SP0499	2系列	F22/F23/F87	汽车底盘	后桥底盘测量	√
宝马	SP0500	2系列	F22/F23/F87	汽车底盘	学习压力传感器并评估故障	√
宝马	SP0501	2系列	F22/F23/F87	汽车底盘	试运转故障评估	√
宝马	SP0502	2系列	F22/F23/F87	汽车底盘	启动自检	√
宝马	SP0503	2系列	F22/F23/F87	汽车底盘	自检故障评估	√
宝马	SP0504	2系列	F22/F23/F87	汽车底盘	变道警告系统传感器试运转	√
宝马	SP0505	2系列	F22/F23/F87	汽车底盘	检查减震器卫星式控制单元的垂直加速传感器功能	√

宝马	SP0506	2系列	F22/F23/F87	汽车底盘	电子转向匹配	√
宝马	SP0507	2系列	F22/F23/F87	驱动	便捷进入与起动系统(CAS)-KL15激活/退出工作	√
宝马	SP0508	2系列	F22/F23/F87	驱动	机油匹配	√
宝马	SP0509	2系列	F22/F23/F87	驱动	匹配喷射装置	√
宝马	SP0510	2系列	F22/F23/F87	驱动	电子气门控制系统磨合阶段	√
宝马	SP0511	2系列	F22/F23/F87	驱动	调整废气阀门杆	√
宝马	SP0512	2系列	F22/F23/F87	驱动	复位燃油泵控制单元生产模式	√
宝马	SP0513	2系列	F22/F23/F87	驱动	高压蓄电池充电	√
宝马	SP0514	2系列	F22/F23/F87	驱动	转换器(DC)匹配	√
宝马	SP0515	2系列	F22/F23/F87	驱动	进气系统密封性检测	√
宝马	SP0516	2系列	F22/F23/F87	驱动	前部电子模块(FEM)KL15激活/退出工作	√
宝马	SP0517	2系列	F22/F23/F87	驱动	集成电气泵(IEP)	√
宝马	SP0518	2系列	F22/F23/F87	驱动	核桃砂喷砂除碳后试运行	√
宝马	SP0519	2系列	F22/F23/F87	驱动	机械电子控制系统数据匹配	√
宝马	SP0520	2系列	F22/F23/F87	驱动	格式化故障代码存储器	√
宝马	SP0521	2系列	F22/F23/F87	驱动	离合器调校	√
宝马	SP0522	2系列	F22/F23/F87	驱动	复位扭矩特性线	√
宝马	SP0523	2系列	F22/F23/F87	驱动	驻车锁止器功能检查	√
宝马	SP0524	2系列	F22/F23/F87	驱动	学习阀门特性线	√
宝马	SP0525	2系列	F22/F23/F87	驱动	电子禁启动防盗装置(EWS)复位	√
宝马	SP0526	2系列	F22/F23/F87	驱动	集成电动泵	√
宝马	SP0527	2系列	F44	车身	全景车顶维护位置	√
宝马	SP0528	2系列	F44	车身	防盗报警系统(DWA)监控诊断插座	√
宝马	SP0529	2系列	F44	汽车底盘	电动机械式助力转向系统(EPS)-转向系试运行	√
宝马	SP0530	2系列	F44	汽车底盘	空气弹簧	√
宝马	SP0531	2系列	F44	汽车底盘	压缩机运行	√
宝马	SP0532	2系列	F44	汽车底盘	车辆能级	√
宝马	SP0533	2系列	F44	汽车底盘	高度传感器大灯光线水平调整	√
宝马	SP0534	2系列	F44	汽车底盘	状态值	√
宝马	SP0535	2系列	F44	汽车底盘	垂直加速度传感器	√

宝马	SP0536	2系列	F44	汽车底盘	数据存储器	√
宝马	SP0537	2系列	F44	汽车底盘	运输模式和修理厂模式	√
宝马	SP0538	2系列	F44	汽车底盘	轮胎压力监控测量值	√
宝马	SP0539	2系列	F44	汽车底盘	轮胎充气压力电子标牌数据	√
宝马	SP0540	2系列	F44	汽车底盘	标准化设置转向柱调整装置	√
宝马	SP0541	2系列	F44	汽车底盘	更换制动液	√
宝马	SP0542	2系列	F44	汽车底盘	车辆高度	√
宝马	SP0543	2系列	F44	驱动	换油	√
宝马	SP0544	2系列	F44	驱动	学习功能	√
宝马	SP0545	2系列	F44/F45/F46	车身	遥控起动发射器初始化设置	√
宝马	SP0546	2系列	F44/F45/F46	车身	解锁电控辅助加热器	√
宝马	SP0547	2系列	F44/F45/F46	汽车底盘	动态行驶传感器匹配	√
宝马	SP0548	2系列	F45/F46	车身	校准热泵循环回路膨胀阀	√
宝马	SP0549	2系列	F45/F46	车身	前刮水器初始化设置	√
宝马	SP0550	2系列	F45/F46	汽车底盘	特殊情况的制动系统排气程序	√
宝马	SP0551	2系列	F45/F46	汽车底盘	系统排气	√
宝马	SP0552	2系列	F45/F46	驱动	学习行驶档执行器	√
宝马	SP0553	2系列	F45/F46	驱动	手动变速箱2档极限位置	√
宝马	SP0554	2系列	F45/F46	驱动	准备驻车锁止模块以便安装	√
宝马	SP0555	2系列	F45/F46	驱动	两档变速器磨损	√
宝马	SP0556	2系列	F45/F46	驱动	便捷充电系统(KLE)学习	√
宝马	SP0557	2系列	F45/F46	驱动	低温冷却系统冷却回路排气	√
宝马	SP0558	2系列	F45/F46	驱动	充电管理功能-学习设置	√
宝马	SP0559	2系列	F45/F46	驱动	增程设备电动机电子单元(REME)-删除装配模式	√
宝马	SP0560	2系列	F45/F46	驱动	数字发动机电气电子系统(EDME)-删除装配模式	√
宝马	SP0561	2系列	F45/F46	驱动	增程设备服务启动	√
宝马	SP0562	2系列	F45/F46	驱动	增程设备服务启动-检测压缩情况	√
宝马	SP0563	2系列	F45/F46	驱动	新废气触媒转换器自由燃烧	√
宝马	SP0564	2系列	F45/F46	驱动	增程器电机干燥过程	√
宝马	SP0565	2系列	F45/F46	驱动	检查发动机内部压力	√

宝马	SP0566	2系列	F45/F46	驱动	发动机运行时的进气管道密封性检测	√
宝马	SP0567	2系列	F45/F46	驱动	复位变速箱油磨损值	√
宝马	SP0568	3系列	E30	驱动	检测, 重置空调和VANOS进气压力泵	√
宝马	SP0569	3系列	E30	驱动	EWS-DME/DDE调整	√
宝马	SP0570	3系列	E30	驱动	将CO值传输到交换控制模块	√
宝马	SP0571	3系列	E30	驱动	VANOS:接近装配位置	√
宝马	SP0572	3系列	E30/E36	驱动	滚轴功率计运行	√
宝马	SP0573	3系列	E30/E36/E46	驱动	平稳运行测量	√
宝马	SP0574	3系列	E30/E36/E46/E90/E91/E92/E93	驱动	一氧化碳调节	√
宝马	SP0575	3系列	E30/E46	驱动	传输模式	√
宝马	SP0576	3系列	E36	驱动	激活, EDK执行器, 全负荷停止	√
宝马	SP0577	3系列	E36	驱动	DMTL(仅适用于美国)	√
宝马	SP0578	3系列	E36	驱动	EWS/DME调整	√
宝马	SP0579	3系列	E36	驱动	已安装部件	√
宝马	SP0580	3系列	E36	驱动	泄露诊断测试	√
宝马	SP0581	3系列	E36	驱动	混合自适应	√
宝马	SP0582	3系列	E36	驱动	读取编程号	√
宝马	SP0583	3系列	E36	驱动	二次空气系统	√
宝马	SP0584	3系列	E36	驱动	设定点/实际值比较	√
宝马	SP0585	3系列	E36	驱动	油箱通风阀(E36US)	√
宝马	SP0586	3系列	E36/E46	车身	禁用/启用钥匙	√
宝马	SP0587	3系列	E36/E46	车身	添加生产日期	√
宝马	SP0588	3系列	E36/E46	车身	读取运行数据	√
宝马	SP0589	3系列	E36/E46	车身	复位保养周期显示器	√
宝马	SP0590	3系列	E36/E46	车身	搜索	√
宝马	SP0591	3系列	E36/E46	车身	干扰锁止复位	√
宝马	SP0592	3系列	E36/E46	车身	听筒注册/注销	√
宝马	SP0593	3系列	E36/E46	车身	运输安全装置退出工作状态	√
宝马	SP0594	3系列	E36/E46	车身	保养周期显示器数据	√
宝马	SP0595	3系列	E36/E46	车身	带测试仪	√



宝马	SP0596	3系列	E36/E46	车身	无测试仪	√
宝马	SP0597	3系列	E36/E46	车身	电子信息系统控制单元	√
宝马	SP0598	3系列	E36/E46	车身	更改电话数据	√
宝马	SP0599	3系列	E36/E46	车身	更改紧急呼叫号码	√
宝马	SP0600	3系列	E36/E46	车身	开度限制的设置/删除	√
宝马	SP0601	3系列	E36/E46	汽车底盘	连接, 刹车系统	√
宝马	SP0602	3系列	E36/E46	汽车底盘	连接速度传感器	※
宝马	SP0603	3系列	E36/E46	汽车底盘	动态稳定控制系统(DSC)液压系统排气	√
宝马	SP0604	3系列	E36/E46	汽车底盘	检查蓄压器阀门	√
宝马	SP0605	3系列	E36/E46	汽车底盘	检查蓄压器传感器	√
宝马	SP0606	3系列	E36/E46	汽车底盘	蓄压器卸压	√
宝马	SP0607	3系列	E36/E46	汽车底盘	转向角传感器	√
宝马	SP0608	3系列	E36/E46	汽车底盘	偏转率传感器	√
宝马	SP0609	3系列	E36/E46	汽车底盘	控制单元调换	√
宝马	SP0610	3系列	E36/E46	汽车底盘	压力传感器	√
宝马	SP0611	3系列	E36/E46	汽车底盘	系统排气	√
宝马	SP0612	3系列	E36/E46	汽车底盘	转速传感器连接	√
宝马	SP0613	3系列	E36/E46	汽车底盘	制动管路接头	√
宝马	SP0614	3系列	E36/E46	汽车底盘	转向角传感器/动态稳定控制系统(DSC)传感器	√
宝马	SP0615	3系列	E36/E46	汽车底盘	读取底盘号码(防抱死系统/自动稳定控制系统)	√
宝马	SP0616	3系列	E36/E46	汽车底盘	阀门	√
宝马	SP0617	3系列	E36/E46	汽车底盘	运输模式查询	√
宝马	SP0618	3系列	E36/E46	汽车底盘	取消运输模式	√
宝马	SP0619	3系列	E36/E46	汽车底盘	查询生产线模式	√
宝马	SP0620	3系列	E36/E46	汽车底盘	删除生产线模式	√
宝马	SP0621	3系列	E36/E46	汽车底盘	故障灯偶尔亮起	√
宝马	SP0622	3系列	E36/E46	汽车底盘	保护关闭	√
宝马	SP0623	3系列	E36/E46	汽车底盘	检查电磁阀	√
宝马	SP0624	3系列	E36/E46	汽车底盘	控制单元复位	√
宝马	SP0625	3系列	E36/E46	驱动	EWS/DME对准	√



宝马	SP0626	3系列	E36/E46	驱动	机械组件/功能	√
宝马	SP0627	3系列	E36/E46	驱动	车载诊断系统就绪代码显示	√
宝马	SP0628	3系列	E36/E46	驱动	自适应周期	√
宝马	SP0629	3系列	E36/E46	驱动	怠速额定值/实际值比较	√
宝马	SP0630	3系列	E36/E46	驱动	氧传感器混淆	√
宝马	SP0631	3系列	E36/E46	驱动	怠速转速匹配	√
宝马	SP0632	3系列	E36/E46	驱动	喷油快特性曲线	√
宝马	SP0633	3系列	E36/E46	驱动	多功能方向盘和空调系统	√
宝马	SP0634	3系列	E36/E46	驱动	对所有匹配进行编程	√
宝马	SP0635	3系列	E36/E46	驱动	输入加装信息	√
宝马	SP0636	3系列	E36/E46	驱动	按键式听筒-电子禁启动防盗装置-III	√
宝马	SP0637	3系列	E36/E46	驱动	控制燃油箱泄露诊断泵	√
宝马	SP0638	3系列	E36/E46	驱动	变速箱自学习	√
宝马	SP0639	3系列	E36/E46	驱动	变速箱再校准	√
宝马	SP0640	3系列	E36/E46	驱动	离合器特性复位	√
宝马	SP0641	3系列	E36/E46	驱动	在进行液压系统的工作前	√
宝马	SP0642	3系列	E36/E46	驱动	完成液压系统的工作后	√
宝马	SP0643	3系列	E36/E46	驱动	锁止/许可遥控钥匙	√
宝马	SP0644	3系列	E36/E46	驱动	钥匙状态	√
宝马	SP0645	3系列	E36/E46	驱动	油位检查	√
宝马	SP0646	3系列	E36/E46	驱动	油耗表匹配	√
宝马	SP0647	3系列	E36/E46	驱动	氧传感器替换功能测试	√
宝马	SP0648	3系列	E36/E46	驱动	发动机测试	√
宝马	SP0649	3系列	E36/E46	驱动	喷射泵	√
宝马	SP0650	3系列	E36/E46	驱动	检测喷射泵调整	√
宝马	SP0651	3系列	E36/E46	驱动	控制预供给泵	√
宝马	SP0652	3系列	E36/E46	驱动	离合器阀参数调校	√
宝马	SP0653	3系列	E36/E46	驱动	变速箱的完整调校	√
宝马	SP0654	3系列	E36/E46	驱动	离合器滑动点调校	√
宝马	SP0655	3系列	E36/E46	驱动	纵向加速度传感器匹配	√

宝马	SP0656	3系列	E36/E46	驱动	变速箱执行器排气	√
宝马	SP0657	3系列	E36/E46	驱动	离合器分泵排气	√
宝马	SP0658	3系列	E36/E46	驱动	确定存储器预压力	√
宝马	SP0659	3系列	E36/E46	驱动	挂入任意档	√
宝马	SP0660	3系列	E36/E46	驱动	脱档	√
宝马	SP0661	3系列	E36/E46	驱动	写入钥匙类型	√
宝马	SP0662	3系列	E36/E46/E90	汽车底盘	横向加速度传感器	√
宝马	SP0663	3系列	E36/E46/E90	汽车底盘	高度匹配	√
宝马	SP0664	3系列	E36/E46/E90	汽车底盘	检测高度传感器	√
宝马	SP0665	3系列	E36/E46/E90	汽车底盘	检查供气装置	√
宝马	SP0666	3系列	E36/E46/E90	汽车底盘	检查压缩机继电器	√
宝马	SP0667	3系列	E36/E46/E90	驱动	拆下电子气门控制伺服马达	√
宝马	SP0668	3系列	E36/E46/E90	驱动	怠速质量	√
宝马	SP0669	3系列	E36/E46/E90	驱动	中间杠杆公差测试	√
宝马	SP0670	3系列	E36/E46/E90	驱动	复位调校	√
宝马	SP0671	3系列	E36/E46/E90/E91/E92/E93	保养	删除运输模式	√
宝马	SP0672	3系列	E36/E46/E90/E91/E92/E93	保养	设置运输模式	√
宝马	SP0673	3系列	E36/E46/E90/E91/E92/E93	车身	注册和注销按键式听筒	√
宝马	SP0674	3系列	E36/E46/E90/E91/E92/E93	车身	重新激活服务	√
宝马	SP0675	3系列	E36/E46/E90/E91/E92/E93	车身	晴雨传感器初始化设置	√
宝马	SP0676	3系列	E36/E46/E90/E91/E92/E93	车身	松开座椅座垫	√
宝马	SP0677	3系列	E36/E46/E90/E91/E92/E93	车身	座椅座垫编程	√
宝马	SP0678	3系列	E36/E46/E90/E91/E92/E93	车身	读取设码数据	√
宝马	SP0679	3系列	E36/E46/E90/E91/E92/E93	车身	数字化多功能光盘闭锁	√
宝马	SP0680	3系列	E36/E46/E90/E91/E92/E93	汽车底盘	转向角传感器调校	√
宝马	SP0681	3系列	E36/E46/E90/E91/E92/E93	汽车底盘	制动管路混淆检测	√
宝马	SP0682	3系列	E36/E46/E90/E91/E92/E93	汽车底盘	制动系统排气程序	√
宝马	SP0683	3系列	E36/E46/E90/E91/E92/E93	驱动	清除自适应值	√
宝马	SP0684	3系列	E36/E46/E90/E91/E92/E93	驱动	怠速	√
宝马	SP0685	3系列	E36/E46/E90/E91/E92/E93	驱动	怠速转速	√

宝马	SP0686	3系列	E36/E46/E90/E91/E92/E93	驱动	一氧化碳调节	√
宝马	SP0687	3系列	E36/E46/E90/E91/E92/E93	驱动	油耗表	√
宝马	SP0688	3系列	E36/E46/E90/E91/E92/E93	驱动	电子气门控制系统极限位置学习	√
宝马	SP0689	3系列	E36/E46/E90/E91/E92/E93	驱动	最小冲程调节	√
宝马	SP0690	3系列	E36/E46/E90/E91/E92/E93	驱动	发动机内部压力	√
宝马	SP0691	3系列	E36/E46/E90/E91/E92/E93	驱动	油位调整	√
宝马	SP0692	3系列	E36/E46/E90/E91/E92/E93	驱动	机械电子控制系统匹配	√
宝马	SP0693	3系列	E36/E46/E90/E91/E92/E93	驱动	显示和复位调校值	√
宝马	SP0694	3系列	E36/E46/E90/E91/E92/E93	驱动	换油	√
宝马	SP0695	3系列	E36/E46/E90/E91/E92/E93	驱动	油耗计算	√
宝马	SP0696	3系列	E36/E46/E90/E91/E92/E93	驱动	喷油嘴油量匹配	√
宝马	SP0697	3系列	E36/E46/E90/E91/E92/E93	驱动	空气质量计	√
宝马	SP0698	3系列	E36/E46/E90/E91/E92/E93	驱动	读取测量值	√
宝马	SP0699	3系列	E36/E46/E90/E91/E92/E93	驱动	运行平稳性测量	√
宝马	SP0700	3系列	E36/E46/E90/E91/E92/E93	驱动	燃油系统排气	√
宝马	SP0701	3系列	E36/E46/E90/E91/E92/E93	驱动	检测压缩情况	√
宝马	SP0702	3系列	E36/E46/E90/E91/E92/E93	驱动	基本启始喷油量	√
宝马	SP0703	3系列	E36/E46/E90/E91/E92/E93	驱动	油量平均值调校	√
宝马	SP0704	3系列	E36/E46/E90/E91/E92/E93	驱动	更换微粒过滤器	√
宝马	SP0705	3系列	E36/E46/E90/E91/E92/E93	驱动	微粒过滤器再生	√
宝马	SP0706	3系列	E36/E46/E90/E91/E92/E93	驱动	E-OBD就绪代码	√
宝马	SP0707	3系列	E36/E46/E90/E91/E92/E93	驱动	OBD就绪代码	√
宝马	SP0708	3系列	E36/E46/E90/E91/E92/E93	驱动	维修	√
宝马	SP0709	3系列	E46	车身	停用运输锁功能	√
宝马	SP0710	3系列	E46	车身	ECU编码信息	√
宝马	SP0711	3系列	E46	车身	初始化雨量传感器	√
宝马	SP0712	3系列	E46	车身	读取操作数据	√
宝马	SP0713	3系列	E46	车身	灵敏度等级	√
宝马	SP0714	3系列	E46	车身	休眠模式	√
宝马	SP0715	3系列	E46	车身	有测试仪	√

宝马	SP0716	3系列	E46	车身	无测试仪	√
宝马	SP0717	3系列	E46	汽车底盘	排气/通风	√
宝马	SP0718	3系列	E46	汽车底盘	控制单元更换	√
宝马	SP0719	3系列	E46	汽车底盘	横向加速度传感器	※
宝马	SP0720	3系列	E46	汽车底盘	压力传感器	√
宝马	SP0721	3系列	E46	汽车底盘	旋转传感器率	√
宝马	SP0722	3系列	E46	汽车底盘	读入VIN码(防抱死制动系统/自动稳定控制系统)	√
宝马	SP0723	3系列	E46	汽车底盘	转向角传感器	√
宝马	SP0724	3系列	E46	汽车底盘	通风	√
宝马	SP0725	3系列	E46	驱动	变速器全部自适应	√
宝马	SP0726	3系列	E46	驱动	怠速调整	※
宝马	SP0727	3系列	E46	驱动	激活DMTL泵	√
宝马	SP0728	3系列	E46	驱动	计算蓄压器预设压力	√
宝马	SP0729	3系列	E46	驱动	DDE-EWSIII	√
宝马	SP0730	3系列	E46	驱动	齿轮分离	√
宝马	SP0731	3系列	E46	驱动	挂任意档	√
宝马	SP0732	3系列	E46	驱动	EWS/DDE对准	√
宝马	SP0733	3系列	E46	驱动	ECU编程信息	√
宝马	SP0734	3系列	E46	驱动	齿轮啮合	√
宝马	SP0735	3系列	E46	驱动	燃油温度传感器	√
宝马	SP0736	3系列	E46	驱动	功能测试混合氧气传感器	√
宝马	SP0737	3系列	E46	驱动	MFL和空调	√
宝马	SP0738	3系列	E46	驱动	偏移, 传感器, 纵向加速	√
宝马	SP0739	3系列	E46	驱动	发动机机油油位检查	√
宝马	SP0740	3系列	E46	驱动	轨压控制系统测试	√
宝马	SP0741	3系列	E46	驱动	启动燃油传输	※
宝马	SP0742	3系列	E46	驱动	涡流活门执行器	√
宝马	SP0743	3系列	E46	驱动	设定值实际值比较怠速	√
宝马	SP0744	3系列	E46	驱动	学习离合器阀特征值	√
宝马	SP0745	3系列	E46	驱动	学习离合器滑点	√

宝马	SP0746	3系列	E46	驱动	通风, 离合器分泵	√
宝马	SP0747	3系列	E46	驱动	通风, 变速器执行器	√
宝马	SP0748	3系列	E46	驱动	可变阀门机构	√
宝马	SP0749	3系列	E46/E90/E91/E92/E93	车身	删除传输模式	√
宝马	SP0750	3系列	E46/E90/E91/E92/E93	车身	读取代码数据	√
宝马	SP0751	3系列	E46/E90/E91/E92/E93	汽车底盘	排气, 车辆动态稳定控制系统液压	√
宝马	SP0752	3系列	E46/E90/E91/E92/E93	汽车底盘	混合检测, 刹车系统	√
宝马	SP0753	3系列	E46/E90/E91/E92/E93	驱动	空气流量传感器	※
宝马	SP0754	3系列	E46/E90/E91/E92/E93	驱动	平衡测试	√
宝马	SP0755	3系列	E46/E90/E91/E92/E93	驱动	排气, 燃油系统	√
宝马	SP0756	3系列	E46/E90/E91/E92/E93	驱动	清除混合自适应值	√
宝马	SP0757	3系列	E46/E90/E91/E92/E93	驱动	充气压力控制器	√
宝马	SP0758	3系列	E46/E90/E91/E92/E93	驱动	发动机内部压力	√
宝马	SP0759	3系列	E46/E90/E91/E92/E93	驱动	废气再循环系统	√
宝马	SP0760	3系列	E46/E90/E91/E92/E93	驱动	燃油喷射器速率调整	√
宝马	SP0761	3系列	E46/E90/E91/E92/E93	驱动	学习无级可变电子气门控制系统位置限制	※
宝马	SP0762	3系列	E46/E90/E91/E92/E93	驱动	学习Valvetronic电子气门极限位置	√
宝马	SP0763	3系列	E46/E90/E91/E92/E93	驱动	均值量自适应	√
宝马	SP0764	3系列	E46/E90/E91/E92/E93	驱动	读取测量值	√
宝马	SP0765	3系列	E46/E90/E91/E92/E93	驱动	平稳运行控制器	√
宝马	SP0766	3系列	E90	保养	磨合检查退出工作	√
宝马	SP0767	3系列	E90	保养	发动机控制单元校正无法复位	√
宝马	SP0768	3系列	E90	保养	更换发动机控制单元后初始化设置保养	√
宝马	SP0769	3系列	E90	保养	复位发动机油预报	√
宝马	SP0770	3系列	E90	保养	保养记录和保养复位	√
宝马	SP0771	3系列	E90	保养	保养内容	√
宝马	SP0772	3系列	E90	车身	排空/加注制冷循环回路	√
宝马	SP0773	3系列	E90	车身	安装位置	√
宝马	SP0774	3系列	E90	车身	初始化设置	√
宝马	SP0775	3系列	E90	车身	车窗初始化	√

宝马	SP0776	3系列	E90	车身	车道偏离报警装置校准	√
宝马	SP0777	3系列	E90	车身	学习无线电遥控器	√
宝马	SP0778	3系列	E90	车身	更换在线服务	√
宝马	SP0779	3系列	E90	车身	保存以太网配置	√
宝马	SP0780	3系列	E90	车身	组件保护初始化设置	√
宝马	SP0781	3系列	E90	车身	激活无线电模块	√
宝马	SP0782	3系列	E90	车身	空调压缩机的起动保护	√
宝马	SP0783	3系列	E90	车身	执行风门马达校准运行	√
宝马	SP0784	3系列	E90	车身	风门马达安装位置	√
宝马	SP0785	3系列	E90	车身	匹配低电压限值	√
宝马	SP0786	3系列	E90	车身	校准自动恒温空调/后座区恒温空调选择轮	√
宝马	SP0787	3系列	E90	车身	排空或加注制冷循环回路	√
宝马	SP0788	3系列	E90	车身	注册手机接口盒和高速接口盒	√
宝马	SP0789	3系列	E90	车身	天窗初始化	√
宝马	SP0790	3系列	E90	车身	玻璃天窗遮阳板安装位置	√
宝马	SP0791	3系列	E90	车身	初始化设置折叠式车顶	√
宝马	SP0792	3系列	E90	车身	打开后备箱盖	√
宝马	SP0793	3系列	E90	车身	自动折叠式车顶	√
宝马	SP0794	3系列	E90	车身	高压安全性检查	√
宝马	SP0795	3系列	E90	车身	定位绝缘故障	√
宝马	SP0796	3系列	E90	车身	辅助电池和断路继电器	√
宝马	SP0797	3系列	E90	车身	辅助电池(PCU)-记录更换电池	√
宝马	SP0798	3系列	E90	车身	电池(CSM)恢复性改装	√
宝马	SP0799	3系列	E90	车身	蓄电池参考	√
宝马	SP0800	3系列	E90	车身	设置后座区记忆功能开关	√
宝马	SP0801	3系列	E90	车身	驾驶员座椅标准化	√
宝马	SP0802	3系列	E90	车身	前乘客座椅标准化	√
宝马	SP0803	3系列	E90	车身	驾驶员侧后部标准化	√
宝马	SP0804	3系列	E90	车身	前乘客侧后部标准化	√
宝马	SP0805	3系列	E90	车身	Flexray初始化设置	√



宝马	SP0806	3系列	E90	车身	更换左驱动装置	√
宝马	SP0807	3系列	E90	车身	更换右驱动装置	√
宝马	SP0808	3系列	E90	车身	安全气囊	√
宝马	SP0809	3系列	E90	车身	大灯初始化	√
宝马	SP0810	3系列	E90	车身	调整防炫目远光灯	√
宝马	SP0811	3系列	E90	车身	调整定向照明	√
宝马	SP0812	3系列	E90	车身	总线系统(LIN)上光源的自动寻址	√
宝马	SP0813	3系列	E90	车身	学习转向显示前车灯电子设备	√
宝马	SP0814	3系列	E90	车身	灭火装置初始化设置	√
宝马	SP0815	3系列	E90	车身	紧急出口初始化设置	√
宝马	SP0816	3系列	E90	车身	显示气瓶压力	√
宝马	SP0817	3系列	E90	车身	演示模式	√
宝马	SP0818	3系列	E90	车身	水箱微标初始化设置	√
宝马	SP0819	3系列	E90	车身	窗帘初始化设置	√
宝马	SP0820	3系列	E90	车身	中央信息显示器挡板初始化设置	√
宝马	SP0821	3系列	E90	车身	音响系统初始化设置	√
宝马	SP0822	3系列	E90	车身	后行李箱盖自动装置初始化设置	√
宝马	SP0823	3系列	E90	车身	伸缩式硬车顶	√
宝马	SP0824	3系列	E90	车身	显示器秘钥初始化设置	√
宝马	SP0825	3系列	E90	车身	复位在线服务	√
宝马	SP0826	3系列	E90	车身	安全信息模块(SIM)卡配置	√
宝马	SP0827	3系列	E90	车身	挂车挂钩初始化	√
宝马	SP0828	3系列	E90	车身	对第二个蓄电池(12伏特)充电	√
宝马	SP0829	3系列	E90	车身	驾驶员侧座椅纵向调整装置标准化	√
宝马	SP0830	3系列	E90	汽车底盘	调试启动	√
宝马	SP0831	3系列	E90	汽车底盘	试运转故障	√
宝马	SP0832	3系列	E90	汽车底盘	压力传感器前桥	√
宝马	SP0833	3系列	E90	汽车底盘	压力传感器后桥	√
宝马	SP0834	3系列	E90	汽车底盘	学习故障传感器值	√
宝马	SP0835	3系列	E90	汽车底盘	删除省电模式	√



宝马	SP0836	3系列	E90	汽车底盘	调整远距离传感器	√
宝马	SP0837	3系列	E90	汽车底盘	调整近距离传感器	√
宝马	SP0838	3系列	E90	汽车底盘	主动转向控制试运行	√
宝马	SP0839	3系列	E90	汽车底盘	电动机械式助力转向系统-转向系试运行	√
宝马	SP0840	3系列	E90	汽车底盘	辅助电池(电动机械式助力转向系统24伏特)-记录更换电	√
宝马	SP0841	3系列	E90	汽车底盘	电容器箱-登记更换	√
宝马	SP0842	3系列	E90	汽车底盘	一体式底盘管理系统-传感器匹配	√
宝马	SP0843	3系列	E90	汽车底盘	制动踏板行程传感器启动	√
宝马	SP0844	3系列	E90	汽车底盘	控制压缩机	√
宝马	SP0845	3系列	E90	汽车底盘	风箱充气/排气	√
宝马	SP0846	3系列	E90	汽车底盘	后桥侧向偏离调节(偏转测试)功能检测	√
宝马	SP0847	3系列	E90	汽车底盘	后桥侧向偏离调节马达位置传感器试运行	√
宝马	SP0848	3系列	E90	汽车底盘	后桥底盘测量	√
宝马	SP0849	3系列	E90	汽车底盘	学习压力传感器并评估故障	√
宝马	SP0850	3系列	E90	汽车底盘	试运转故障评估	√
宝马	SP0851	3系列	E90	汽车底盘	启动自检	√
宝马	SP0852	3系列	E90	汽车底盘	自检故障评估	√
宝马	SP0853	3系列	E90	汽车底盘	标准化	√
宝马	SP0854	3系列	E90	汽车底盘	部分标准化	√
宝马	SP0855	3系列	E90	汽车底盘	磨合过程	√
宝马	SP0856	3系列	E90	汽车底盘	变道警告系统传感器试运转	√
宝马	SP0857	3系列	E90	汽车底盘	检查减震器卫星式控制单元的垂直加速传感器功能	√
宝马	SP0858	3系列	E90	汽车底盘	动态稳定控制系统(DSC)匹配	√
宝马	SP0859	3系列	E90	汽车底盘	检测压力传感器	√
宝马	SP0860	3系列	E90	汽车底盘	数据记录器复位	√
宝马	SP0861	3系列	E90	汽车底盘	检查高度传感器	√
宝马	SP0862	3系列	E90	汽车底盘	蓄压器	√
宝马	SP0863	3系列	E90	汽车底盘	对空气弹簧通风和排气	√
宝马	SP0864	3系列	E90	汽车底盘	更改车辆水平	√
宝马	SP0865	3系列	E90	汽车底盘	电子减震控制系统试运行	√

宝马	SP0866	3系列	E90	汽车底盘	拉杆液压轴承	√
宝马	SP0867	3系列	E90	汽车底盘	垂直加速传感器匹配	√
宝马	SP0868	3系列	E90	汽车底盘	复位设码数据特殊措施	√
宝马	SP0869	3系列	E90	汽车底盘	加注空气拉伸箱	√
宝马	SP0870	3系列	E90	汽车底盘	排空空气拉伸箱	√
宝马	SP0871	3系列	E90	汽车底盘	升高和降低检查	√
宝马	SP0872	3系列	E90	汽车底盘	车轴测量准备工作	√
宝马	SP0873	3系列	E90	汽车底盘	执行磨合制动程序	√
宝马	SP0874	3系列	E90	汽车底盘	试运行(SBA)	√
宝马	SP0875	3系列	E90	汽车底盘	调校过程	√
宝马	SP0876	3系列	E90	驱动	燃油等级显示	√
宝马	SP0877	3系列	E90	驱动	复位燃油泵控制单元生产模式	√
宝马	SP0878	3系列	E90	驱动	发动机机油	√
宝马	SP0879	3系列	E90	驱动	汽油微粒过滤器-记录更换情况	√
宝马	SP0880	3系列	E90	驱动	调整废气传感器	√
宝马	SP0881	3系列	E90	驱动	汽油微粒过滤器-再生	√
宝马	SP0882	3系列	E90	驱动	汽油微粒过滤器-初次运行	√
宝马	SP0883	3系列	E90	驱动	预热塞	√
宝马	SP0884	3系列	E90	驱动	发动机系统数据恢复	√
宝马	SP0885	3系列	E90	驱动	运行平稳性控制	√
宝马	SP0886	3系列	E90	驱动	显示燃油箱油位	√
宝马	SP0887	3系列	E90	驱动	选择性催化还原系统匹配和调校	√
宝马	SP0888	3系列	E90	驱动	控制输送泵	√
宝马	SP0889	3系列	E90	驱动	选择性催化还原系统-液罐系统初始化设置	√
宝马	SP0890	3系列	E90	驱动	选择性催化还原系统-更换废气触媒转换器	√
宝马	SP0891	3系列	E90	驱动	选择性催化还原系统-装配模式复位	√
宝马	SP0892	3系列	E90	驱动	换挡转速调整	√
宝马	SP0893	3系列	E90	驱动	空档滑行	√
宝马	SP0894	3系列	E90	驱动	专家模式	√
宝马	SP0895	3系列	E90	驱动	标准调校	√

宝马	SP0896	3系列	E90	驱动	高压蓄电池充电	√
宝马	SP0897	3系列	E90	驱动	高压蓄电池单元试运行	√
宝马	SP0898	3系列	E90	驱动	高压蓄电池单元-电气评估可运输性	√
宝马	SP0899	3系列	E90	驱动	转换器(DC)匹配	√
宝马	SP0900	3系列	E90	驱动	匹配燃油箱压力传感器	√
宝马	SP0901	3系列	E90	驱动	电子气门控制系统冲程调校	√
宝马	SP0902	3系列	E90	驱动	匹配装备系列	√
宝马	SP0903	3系列	E90	驱动	学习废气风门或移至安装位置	√
宝马	SP0904	3系列	E90	驱动	删除安装模式	√
宝马	SP0905	3系列	E90	驱动	进气系统密封性检测	√
宝马	SP0906	3系列	E90	驱动	重置发电机的统计数据	√
宝马	SP0907	3系列	E90	驱动	便捷进入与起动系统(KL15)激活/退出工作	√
宝马	SP0908	3系列	E90	驱动	电子禁启动防盗装置(EWS)复位	√
宝马	SP0909	3系列	E90	驱动	维修可控的后桥锁	√
宝马	SP0910	3系列	E90	驱动	学习档位传感器	√
宝马	SP0911	3系列	E90	驱动	辅助电池-记录更换电池	√
宝马	SP0912	3系列	E90	驱动	集成电动泵	√
宝马	SP0913	3系列	E90	驱动	前部电子模块(FEM)KL15激活/退出工作	√
宝马	SP0914	3系列	E90	驱动	调校预热塞	√
宝马	SP0915	3系列	E90	驱动	燃油泵控制电子装置试运行	√
宝马	SP0916	3系列	E90	驱动	发动机系统燃油泵控制单元生产模式	√
宝马	SP0917	3系列	E90	驱动	凸轮轴角度错位调校-激活	√
宝马	SP0918	3系列	E90	驱动	重置起动机发电机(48伏特)生产模式	√
宝马	SP0919	3系列	E90	驱动	发动机自动启停功能停用安装模式	√
宝马	SP0920	3系列	E90	驱动	废气再循环阀安装位置	√
宝马	SP0921	3系列	E90	驱动	选择性催化还原反应液罐液位显示	√
宝马	SP0922	3系列	E90	驱动	选择性催化还原反应液罐系统试运行	√
宝马	SP0923	3系列	E90	驱动	选择性催化还原反应液罐系统的系统测试	√
宝马	SP0924	3系列	E90	驱动	选择性催化还原系统-调校和匹配	√
宝马	SP0925	3系列	E90	驱动	废气再循环冷却器	√

宝马	SP0926	3系列	E90	驱动	排气堵塞风门安装位置	√
宝马	SP0927	3系列	E90	驱动	复位油轨压力控制	√
宝马	SP0928	3系列	E90	驱动	记录学习加速传感器	√
宝马	SP0929	3系列	E90	驱动	废气门调节器-学习极限位置/调整废气阀门杆	√
宝马	SP0930	3系列	E90	驱动	匹配电动节气门调节器	√
宝马	SP0931	3系列	E90	驱动	检查信号齿轮调校	√
宝马	SP0932	3系列	E90	驱动	发动机控制单元的锁止状态	√
宝马	SP0933	3系列	E90	驱动	校准电子节温器	√
宝马	SP0934	3系列	E90	驱动	发动机测量参数	√
宝马	SP0935	3系列	E90	驱动	检查控制模块历史存储器	√
宝马	SP0936	3系列	E90	驱动	后桥恒力矩分配-试运行	√
宝马	SP0937	3系列	E90	驱动	后桥恒力矩分配换油	√
宝马	SP0938	3系列	E90	驱动	删除安全模式	√
宝马	SP0939	3系列	E90	驱动	主域控制器(BDC)-KL15激活/退出工作	√
宝马	SP0940	3系列	E90	驱动	齿轮油	√
宝马	SP0941	3系列	E90	驱动	集成电气泵(IEP)	√
宝马	SP0942	3系列	E90	驱动	静态自适应	√
宝马	SP0943	3系列	E90	驱动	电动真空泵-复位运行时间	√
宝马	SP0944	3系列	E90	驱动	电机电子装置-删除装配模式	√
宝马	SP0945	3系列	E90	驱动	读取转子位置传感器的匹配值	√
宝马	SP0946	3系列	E90	驱动	读取上次充电过程的历史记录	√
宝马	SP0947	3系列	E90	驱动	蓄电池单元-读取保存在存储器管理电子装置(SME)中的	√
宝马	SP0948	3系列	E90	驱动	编程后启用冷却液泵	√
宝马	SP0949	3系列	E90	驱动	高压蓄电池单元-记录电池单元模块系列号	√
宝马	SP0950	3系列	E90	驱动	删除装配模式(CPM)	√
宝马	SP0951	3系列	E90	驱动	无压状态下切换高压系统-读取限制原因	√
宝马	SP0952	3系列	E90	驱动	OBD扫描工具	√
宝马	SP0953	3系列	E90	驱动	通过排放警示灯标记故障代码	√
宝马	SP0954	3系列	E90	驱动	OBD测试组	√
宝马	SP0955	3系列	E90	驱动	废气再循环冷却器低/高压	√

宝马	SP0956	3系列	E90	驱动	低压废气再循环阀	√
宝马	SP0957	3系列	E90	驱动	电子禁启动防盗装置匹配	√
宝马	SP0958	3系列	E90	驱动	混合型驻车锁止器(DSM)学习程序	√
宝马	SP0959	3系列	E90	驱动	安全气囊触发后试运转	√
宝马	SP0960	3系列	E90	驱动	角度传感器调试	√
宝马	SP0961	3系列	E90	驱动	给冷却回路加注冷却液	√
宝马	SP0962	3系列	E90	驱动	冷却回路-排空储液罐	√
宝马	SP0963	3系列	E90/E91/E92/E93	保养	保养修正测试仪数据	√
宝马	SP0964	3系列	E90/E91/E92/E93	保养	软件复位	√
宝马	SP0965	3系列	E90/E91/E92/E93	保养	保养-发动机机油功能故障	√
宝马	SP0966	3系列	E90/E91/E92/E93	保养	保养修正	√
宝马	SP0967	3系列	E90/E91/E92/E93	保养	发动机机油退出工作	√
宝马	SP0968	3系列	E90/E91/E92/E93	保养	自动开通	√
宝马	SP0969	3系列	E90/E91/E92/E93	保养	手动输入	√
宝马	SP0970	3系列	E90/E91/E92/E93	保养	蓄电池通过诊断插座(连续)充电	√
宝马	SP0971	3系列	E90/E91/E92/E93	车身	双稳态继电器	√
宝马	SP0972	3系列	E90/E91/E92/E93	车身	CBS修正,车辆数据	√
宝马	SP0973	3系列	E90/E91/E92/E93	车身	CBS功能,发动机机油,受干扰	√
宝马	SP0974	3系列	E90/E91/E92/E93	车身	禁用/启用	√
宝马	SP0975	3系列	E90/E91/E92/E93	车身	评估电池充电状态	√
宝马	SP0976	3系列	E90/E91/E92/E93	车身	评估闭路电流检测	√
宝马	SP0977	3系列	E90/E91/E92/E93	车身	初始操作,空调压缩机	√
宝马	SP0978	3系列	E90/E91/E92/E93	车身	初始化电动车窗	√
宝马	SP0979	3系列	E90/E91/E92/E93	车身	初始化雨/光传感器	√
宝马	SP0980	3系列	E90/E91/E92/E93	车身	初始化滑动/倾斜天窗	√
宝马	SP0981	3系列	E90/E91/E92/E93	车身	MOSTring:存储配置	√
宝马	SP0982	3系列	E90/E91/E92/E93	车身	个人识别号	√
宝马	SP0983	3系列	E90/E91/E92/E93	车身	断电命令	√
宝马	SP0984	3系列	E90/E91/E92/E93	车身	重新定址风门马达	√
宝马	SP0985	3系列	E90/E91/E92/E93	车身	注册电池更换	√

宝马	SP0986	3系列	E90/E91/E92/E93	车身	重置基于CBS条件的服务	√
宝马	SP0987	3系列	E90/E91/E92/E93	车身	重置内部ELV故障计数器	√
宝马	SP0988	3系列	E90/E91/E92/E93	车身	解锁	√
宝马	SP0989	3系列	E90/E91/E92/E93	车身	存储多媒体传输系统(MOST)环形结构配置	√
宝马	SP0990	3系列	E90/E91/E92/E93	车身	锁止/许可	√
宝马	SP0991	3系列	E90/E91/E92/E93	车身	个人化编号	√
宝马	SP0992	3系列	E90/E91/E92/E93	车身	天窗初始化设置	√
宝马	SP0993	3系列	E90/E91/E92/E93	车身	车窗初始化设置	√
宝马	SP0994	3系列	E90/E91/E92/E93	车身	电力下降命令	√
宝马	SP0995	3系列	E90/E91/E92/E93	车身	激活蓝牙和紧急呼叫	√
宝马	SP0996	3系列	E90/E91/E92/E93	车身	初始化设置远程信息处理服务	√
宝马	SP0997	3系列	E90/E91/E92/E93	车身	注册快速压紧适配接口	√
宝马	SP0998	3系列	E90/E91/E92/E93	车身	电子信息系统控制单元后处理	√
宝马	SP0999	3系列	E90/E91/E92/E93	车身	全国范围激活	√
宝马	SP1000	3系列	E90/E91/E92/E93	车身	支持复位	√
宝马	SP1001	3系列	E90/E91/E92/E93	车身	解除联锁	√
宝马	SP1002	3系列	E90/E91/E92/E93	车身	重量感应式座椅垫设码	√
宝马	SP1003	3系列	E90/E91/E92/E93	车身	地图资料测试功能	√
宝马	SP1004	3系列	E90/E91/E92/E93	车身	更换主机后激活卫星数字音频广播服务	√
宝马	SP1005	3系列	E90/E91/E92/E93	车身	启用前乘客重量感应式座椅垫	√
宝马	SP1006	3系列	E90/E91/E92/E93	车身	重新生成引导文件	√
宝马	SP1007	3系列	E90/E91/E92/E93	车身	复位模块(HIP)	√
宝马	SP1008	3系列	E90/E91/E92/E93	车身	添加调谐器配置	√
宝马	SP1009	3系列	E90/E91/E92/E93	车身	恢复交货状态	√
宝马	SP1010	3系列	E90/E91/E92/E93	车身	新西兰调谐器	√
宝马	SP1011	3系列	E90/E91/E92/E93	车身	校正调谐器	√
宝马	SP1012	3系列	E90/E91/E92/E93	车身	日规调谐器	√
宝马	SP1013	3系列	E90/E91/E92/E93	车身	空调压缩机初次投入运行	√
宝马	SP1014	3系列	E90/E91/E92/E93	车身	风门马达重新定址	√
宝马	SP1015	3系列	E90/E91/E92/E93	车身	系统测试	√



宝马	SP1016	3系列	E90/E91/E92/E93	车身	停车预热装置-预热销电阻测量	√
宝马	SP1017	3系列	E90/E91/E92/E93	车身	注册手机	√
宝马	SP1018	3系列	E90/E91/E92/E93	车身	车尾模块紧急打开	√
宝马	SP1019	3系列	E90/E91/E92/E93	车身	激活服务模式	√
宝马	SP1020	3系列	E90/E91/E92/E93	车身	记录更换电池	√
宝马	SP1021	3系列	E90/E91/E92/E93	车身	分析蓄电池充电状态	√
宝马	SP1022	3系列	E90/E91/E92/E93	车身	评估休眠电流监控	√
宝马	SP1023	3系列	E90/E91/E92/E93	车身	唤醒信号源的分析	√
宝马	SP1024	3系列	E90/E91/E92/E93	车身	触发翻车保护杆	√
宝马	SP1025	3系列	E90/E91/E92/E93	车身	全景摄像机校准/学习	√
宝马	SP1026	3系列	E90/E91/E92/E93	车身	座椅	√
宝马	SP1027	3系列	E90/E91/E92/E93	车身	座椅标准化	√
宝马	SP1028	3系列	E90/E91/E92/E93	汽车底盘	转向角传感器调整	※
宝马	SP1029	3系列	E90/E91/E92/E93	汽车底盘	调整,车辆动态稳定控制系统单元(4-缸)	√
宝马	SP1030	3系列	E90/E91/E92/E93	汽车底盘	校准动态稳定控制系统传感器	※
宝马	SP1031	3系列	E90/E91/E92/E93	汽车底盘	终点止动装置	√
宝马	SP1032	3系列	E90/E91/E92/E93	汽车底盘	更换控制单元后的系统调试	√
宝马	SP1033	3系列	E90/E91/E92/E93	汽车底盘	减震器校准	√
宝马	SP1034	3系列	E90/E91/E92/E93	汽车底盘	接通状态的预设置	√
宝马	SP1035	3系列	E90/E91/E92/E93	汽车底盘	设置定速控制传感器	√
宝马	SP1036	3系列	E90/E91/E92/E93	汽车底盘	动态稳定控制系统(DSC)传感器匹配	√
宝马	SP1037	3系列	E90/E91/E92/E93	汽车底盘	动态稳定控制系统(DSC)单元匹配	√
宝马	SP1038	3系列	E90/E91/E92/E93	汽车底盘	主动转向控制的试运行/调整	√
宝马	SP1039	3系列	E90/E91/E92/E93	汽车底盘	极限位置	√
宝马	SP1040	3系列	E90/E91/E92/E93	汽车底盘	动态稳定控制系统(DSC)匹配(4缸发动机)	√
宝马	SP1041	3系列	E90/E91/E92/E93	汽车底盘	试运行	√
宝马	SP1042	3系列	E90/E91/E92/E93	汽车底盘	修理厂模式	√
宝马	SP1043	3系列	E90/E91/E92/E93	汽车底盘	轮胎压力监控胎压设码	√
宝马	SP1044	3系列	E90/E91/E92/E93	汽车底盘	车轮电子系统测量值	√
宝马	SP1045	3系列	E90/E91/E92/E93	汽车底盘	轮胎压力监控初始化设置	√



宝马	SP1046	3系列	E90/E91/E92/E93	驱动	调整燃油喷射器	√
宝马	SP1047	3系列	E90/E91/E92/E93	驱动	发动机自动启停功能	√
宝马	SP1048	3系列	E90/E91/E92/E93	驱动	空气风门控制装置	√
宝马	SP1049	3系列	E90/E91/E92/E93	驱动	汽车存取系统 ( CAS ) 复位	√
宝马	SP1050	3系列	E90/E91/E92/E93	驱动	离合器自适应	√
宝马	SP1051	3系列	E90/E91/E92/E93	驱动	压缩测试	√
宝马	SP1052	3系列	E90/E91/E92/E93	驱动	消耗计算	√
宝马	SP1053	3系列	E90/E91/E92/E93	驱动	消耗指示器调节	√
宝马	SP1054	3系列	E90/E91/E92/E93	驱动	检查废气旁通阀	√
宝马	SP1055	3系列	E90/E91/E92/E93	驱动	数据调整, 机电一体化	√
宝马	SP1056	3系列	E90/E91/E92/E93	驱动	DDE-CAS	√
宝马	SP1057	3系列	E90/E91/E92/E93	驱动	数字式电子伺控系统-CAS	√
宝马	SP1058	3系列	E90/E91/E92/E93	驱动	删除自适应可变凸轮轴正时控制	√
宝马	SP1059	3系列	E90/E91/E92/E93	驱动	显示并重置自适应值	√
宝马	SP1060	3系列	E90/E91/E92/E93	驱动	EOBD准备就绪代码	√
宝马	SP1061	3系列	E90/E91/E92/E93	驱动	E-Box风扇	√
宝马	SP1062	3系列	E90/E91/E92/E93	驱动	废气背压测试	√
宝马	SP1063	3系列	E90/E91/E92/E93	驱动	废气再循环	√
宝马	SP1064	3系列	E90/E91/E92/E93	驱动	EGR自适应	√
宝马	SP1065	3系列	E90/E91/E92/E93	驱动	发动机控制:平均量自适应	√
宝马	SP1066	3系列	E90/E91/E92/E93	驱动	燃油消耗显示调整	√
宝马	SP1067	3系列	E90/E91/E92/E93	驱动	喷射率	√
宝马	SP1068	3系列	E90/E91/E92/E93	驱动	学习/编辑, 零齿轮传感器	√
宝马	SP1069	3系列	E90/E91/E92/E93	驱动	机电整合调整	√
宝马	SP1070	3系列	E90/E91/E92/E93	驱动	最小冲程调整	√
宝马	SP1071	3系列	E90/E91/E92/E93	驱动	机油调整	√
宝马	SP1072	3系列	E90/E91/E92/E93	驱动	油位调整	√
宝马	SP1073	3系列	E90/E91/E92/E93	驱动	氧传感器,缸组1和2	√
宝马	SP1074	3系列	E90/E91/E92/E93	驱动	运行平稳性测量	√
宝马	SP1075	3系列	E90/E91/E92/E93	驱动	停车锁,功能测试	√

宝马	SP1076	3系列	E90/E91/E92/E93	驱动	预热控制单元	√
宝马	SP1077	3系列	E90/E91/E92/E93	驱动	油轨压力调节阀	√
宝马	SP1078	3系列	E90/E91/E92/E93	驱动	记录发动机运行数据	√
宝马	SP1079	3系列	E90/E91/E92/E93	驱动	微粒过滤器再生	√
宝马	SP1080	3系列	E90/E91/E92/E93	驱动	再生氮氧化物催化转化器	√
宝马	SP1081	3系列	E90/E91/E92/E93	驱动	更换微粒过滤器	√
宝马	SP1082	3系列	E90/E91/E92/E93	驱动	重设学习功能	√
宝马	SP1083	3系列	E90/E91/E92/E93	驱动	重置压力控制	√
宝马	SP1084	3系列	E90/E91/E92/E93	驱动	读取/清除自适应值	√
宝马	SP1085	3系列	E90/E91/E92/E93	驱动	重置LVS值	√
宝马	SP1086	3系列	E90/E91/E92/E93	驱动	遥控钥匙测试	√
宝马	SP1087	3系列	E90/E91/E92/E93	驱动	重置电动燃油泵自适应	√
宝马	SP1088	3系列	E90/E91/E92/E93	驱动	读取和删除旋流襟翼适配	√
宝马	SP1089	3系列	E90/E91/E92/E93	驱动	起始基本喷射量	※
宝马	SP1090	3系列	E90/E91/E92/E93	驱动	启动扭矩	√
宝马	SP1091	3系列	E90/E91/E92/E93	驱动	变速杆测试	√
宝马	SP1092	3系列	E90/E91/E92/E93	驱动	MSA系统检查	√
宝马	SP1093	3系列	E90/E91/E92/E93	驱动	系统检查, 发动机自动启停功能	√
宝马	SP1094	3系列	E90/E91/E92/E93	驱动	学习阀特征曲线	√
宝马	SP1095	3系列	E90/E91/E92/E93	驱动	变速器自适应	√
宝马	SP1096	3系列	E90/E91/E92/E93	驱动	油箱泄露诊断	√
宝马	SP1097	3系列	E90/E91/E92/E93	驱动	节气门执行器组测试	√
宝马	SP1098	3系列	E90/E91/E92/E93	驱动	试运行 (怠速)	√
宝马	SP1099	3系列	E90/E91/E92/E93	驱动	通风, 冷却系统	√
宝马	SP1100	3系列	E90/E91/E92/E93	驱动	汽油发动机-便捷进入与启动系统	√
宝马	SP1101	3系列	E90/E91/E92/E93	驱动	删除调校	√
宝马	SP1102	3系列	E90/E91/E92/E93	驱动	核桃砂喷砂除碳后试运行	√
宝马	SP1103	3系列	E90/E91/E92/E93	驱动	自适应功能复位	√
宝马	SP1104	3系列	E90/E91/E92/E93	驱动	怠速	√
宝马	SP1105	3系列	E90/E91/E92/E93	驱动	冷却系统排气	√

宝马	SP1106	3系列	E90/E91/E92/E93	驱动	机油匹配	√
宝马	SP1107	3系列	E90/E91/E92/E93	驱动	SAE永久故障代码	√
宝马	SP1108	3系列	E90/E91/E92/E93	驱动	显示持续故障代码循环状态	√
宝马	SP1109	3系列	E90/E91/E92/E93	驱动	诊断功能	√
宝马	SP1110	3系列	E90/E91/E92/E93	驱动	起动机扭矩	√
宝马	SP1111	3系列	E90/E91/E92/E93	驱动	预热控制单元生产模式复位	√
宝马	SP1112	3系列	E90/E91/E92/E93	驱动	废气回流控制阀	√
宝马	SP1113	3系列	E90/E91/E92/E93	驱动	电动燃油泵	√
宝马	SP1114	3系列	E90/E91/E92/E93	驱动	扰流风门调节装置	√
宝马	SP1115	3系列	E90/E91/E92/E93	驱动	废气涡轮增压器前的排气背压传感器	√
宝马	SP1116	3系列	E90/E91/E92/E93	驱动	信号齿轮	√
宝马	SP1117	3系列	E90/E91/E92/E93	驱动	读取(隐藏的)测量值	√
宝马	SP1118	3系列	E90/E91/E92/E93	驱动	喷油嘴修正值复位	√
宝马	SP1119	3系列	E90/E91/E92/E93	驱动	暂时提高怠速转速	√
宝马	SP1120	3系列	E90/E91/E92/E93	驱动	检测压缩情况(最大气门升程)	√
宝马	SP1121	3系列	E90/E91/E92/E93	驱动	匹配喷射装置	√
宝马	SP1122	3系列	E90/E91/E92/E93	驱动	更换氧化氮废气触媒转换器	√
宝马	SP1123	3系列	E90/E91/E92/E93	驱动	氧化氮废气触媒转换器再生	√
宝马	SP1124	3系列	E90/E91/E92/E93	驱动	零档传感器学习/编写	√
宝马	SP1125	3系列	E90/E91/E92/E93	驱动	读取存储器(AV)	√
宝马	SP1126	3系列	E90/E91/E92/E93	驱动	发动机自动启停系统检查	√
宝马	SP1127	3系列	E90/E91/E92/E93	驱动	燃油等级	√
宝马	SP1128	3系列	E90/E91/E92/E93	驱动	水箱百叶窗	√
宝马	SP1129	3系列	E90/E91/E92/E93	驱动	废气再循环冷却器压缩机旁路节气门	√
宝马	SP1130	3系列	E90/E91/E92/E93	驱动	选择性催化还原系统匹配	√
宝马	SP1131	3系列	E90/E91/E92/E93	驱动	尿素-触发选择性催化还原系统重新加油识别	√
宝马	SP1132	3系列	E90/E91/E92/E93	驱动	复位-选择性催化还原系统防止起动	√
宝马	SP1133	3系列	E90/E91/E92/E93	驱动	复位变量	√
宝马	SP1134	3系列	E90/E91/E92/E93	驱动	制动助力器密封性检测	√
宝马	SP1135	3系列	E90/E91/E92/E93	驱动	分动器-校准	√

宝马	SP1136	3系列	E90/E91/E92/E93	驱动	便捷进入与启动系统复位	√
宝马	SP1137	3系列	E90/E91/E92/E93	驱动	起动机锁止复位	√
宝马	SP1138	3系列	E90/E91/E92/E93	驱动	内部电动转向柱锁故障计数器复位	√
宝马	SP1139	3系列	E90/E91/E92/E93	驱动	机械电子控制系统数据匹配	√
宝马	SP1140	3系列	E90/E91/E92/E93	驱动	冲洗功能	√
宝马	SP1141	3系列	E90/E91/E92/E93	驱动	格式化故障代码存储器	√
宝马	SP1142	3系列	E90/E91/E92/E93	驱动	离合器调校	√
宝马	SP1143	3系列	E90/E91/E92/E93	驱动	学习阀门特性线	√
宝马	SP1144	3系列	E90/E91/E92/E93	驱动	变速箱调校	√
宝马	SP1145	3系列	E90/E91/E92/E93	驱动	复位扭矩特性线	√
宝马	SP1146	3系列	E90/E91/E92/E93	驱动	驻车锁止器锁定测试	√
宝马	SP1147	3系列	E90/E91/E92/E93	驱动	驻车锁止器功能检查	√
宝马	SP1148	3系列	E90/E91/E92/E93	驱动	读取/删除调校	√
宝马	SP1149	3系列	E90/E91/E92/E93	驱动	换油保养周期复位	√
宝马	SP1150	3系列	E90/E91/E92/E93	驱动	喷射关闭	√
宝马	SP1151	3系列	E90/E91/E92/E93	驱动	变速箱油泵控制	√
宝马	SP1152	3系列	E90/E91/E92/E93	驱动	记录起动机更换	√
宝马	SP1153	3系列	E90/E91/E92/E93	驱动	电子气门控制系统磨合阶段	√
宝马	SP1154	3系列	E90/E91/E92/E93	驱动	调整废气阀门杆	√
宝马	SP1155	3系列	E90/E91/E92/E93	驱动	喷油嘴测定	√
宝马	SP1156	3系列	E90/E91/E92/E93	驱动	零档传感器调校	√
宝马	SP1157	3系列	E90/E91/E92/E93	驱动	转子位置传感器匹配	√
宝马	SP1158	3系列	E90/E91/E92/E93	驱动	删除装配模式	√
宝马	SP1159	3系列	F30	车身	音频	√
宝马	SP1160	3系列	F30	车身	重新定址风门马达	√
宝马	SP1161	3系列	F30	车身	空调压缩机运行保护模式	√
宝马	SP1162	3系列	F30	车身	设置传输模式	√
宝马	SP1163	3系列	F30	车身	座椅占用检测器，乘客	√
宝马	SP1164	3系列	F30	车身	日照雨量/灯光雾传感器	√
宝马	SP1165	3系列	F30	车身	胎压控制	√

宝马	SP1166	3系列	F30	汽车底盘	调整, ICM传感器系统	√
宝马	SP1167	3系列	F30	汽车底盘	DSC控制单元调整	√
宝马	SP1168	3系列	F30	汽车底盘	EPS启动	√
宝马	SP1169	3系列	F30	汽车底盘	行驶高度调整	√
宝马	SP1170	3系列	F30	驱动	清除自适应值	√
宝马	SP1171	3系列	F30/F10	汽车底盘	制动排气程序	√
宝马	SP1172	3系列	F30/F31/F34/F35/F80	车身	分析蓄电池充电状态	√
宝马	SP1173	3系列	F30/F31/F34/F35/F80	车身	风门马达重新定址	√
宝马	SP1174	3系列	F30/F31/F34/F35/F80	车身	窗帘初始化设置	√
宝马	SP1175	3系列	F30/F31/F34/F35/F80	车身	评估休眠电流监控	√
宝马	SP1176	3系列	F30/F31/F34/F35/F80	车身	安装位置	√
宝马	SP1177	3系列	F30/F31/F34/F35/F80	车身	调整定向照明	√
宝马	SP1178	3系列	F30/F31/F34/F35/F80	车身	总线系统(LIN)上光源的自动寻址	√
宝马	SP1179	3系列	F30/F31/F34/F35/F80	车身	安全气囊	√
宝马	SP1180	3系列	F30/F31/F34/F35/F80	车身	大灯初始化	√
宝马	SP1181	3系列	F30/F31/F34/F35/F80	汽车底盘	电容器箱-登记更换	√
宝马	SP1182	3系列	F30/F31/F34/F35/F80	汽车底盘	一体式底盘管理系统-传感器匹配	√
宝马	SP1183	3系列	F30/F31/F34/F35/F80	汽车底盘	控制压缩机	√
宝马	SP1184	3系列	F30/F31/F34/F35/F80	汽车底盘	风箱充气/排气	√
宝马	SP1185	3系列	F30/F31/F34/F35/F80	汽车底盘	标准化	√
宝马	SP1186	3系列	F30/F31/F34/F35/F80	汽车底盘	部分标准化	√
宝马	SP1187	3系列	F30/F31/F34/F35/F80	汽车底盘	磨合过程	√
宝马	SP1188	3系列	F30/F31/F34/F35/F80	汽车底盘	检测压力传感器	√
宝马	SP1189	3系列	F30/F31/F34/F35/F80	汽车底盘	数据记录器复位	√
宝马	SP1190	3系列	F30/F31/F34/F35/F80	汽车底盘	检查高度传感器	√
宝马	SP1191	3系列	F30/F31/F34/F35/F80	汽车底盘	对空气弹簧通风和排气	√
宝马	SP1192	3系列	F30/F31/F34/F35/F80	汽车底盘	更改车辆水平	√
宝马	SP1193	3系列	F30/F31/F34/F35/F80	汽车底盘	电子减震控制系统试运行	√
宝马	SP1194	3系列	F30/F31/F34/F35/F80	汽车底盘	车轮电子系统测量值	√
宝马	SP1195	3系列	F30/F31/F34/F35/F80	汽车底盘	检测高度传感器	√



宝马	SP1196	3系列	F30/F31/F34/F35/F80	汽车底盘	主动转向控制试运行	√
宝马	SP1197	3系列	F30/F31/F34/F35/F80	汽车底盘	后桥侧向偏离调节(偏转测试)功能检测	√
宝马	SP1198	3系列	F30/F31/F34/F35/F80	汽车底盘	后桥侧向偏离调节马达位置传感器试运行	√
宝马	SP1199	3系列	F30/F31/F34/F35/F80	汽车底盘	后桥底盘测量	√
宝马	SP1200	3系列	F30/F31/F34/F35/F80	汽车底盘	学习压力传感器并评估故障	√
宝马	SP1201	3系列	F30/F31/F34/F35/F80	汽车底盘	试运转故障评估	√
宝马	SP1202	3系列	F30/F31/F34/F35/F80	汽车底盘	启动自检	√
宝马	SP1203	3系列	F30/F31/F34/F35/F80	汽车底盘	自检故障评估	√
宝马	SP1204	3系列	F30/F31/F34/F35/F80	汽车底盘	变道警告系统传感器试运转	√
宝马	SP1205	3系列	F30/F31/F34/F35/F80	汽车底盘	检查减震器卫星式控制单元的垂直加速传感器功能	√
宝马	SP1206	3系列	F30/F31/F34/F35/F80	驱动	删除调校	√
宝马	SP1207	3系列	F30/F31/F34/F35/F80	驱动	便捷进入与起动系统(CAS)-KL15激活/退出工作	√
宝马	SP1208	3系列	F30/F31/F34/F35/F80	驱动	机油匹配	√
宝马	SP1209	3系列	F30/F31/F34/F35/F80	驱动	匹配喷射装置	√
宝马	SP1210	3系列	F30/F31/F34/F35/F80	驱动	电子气门控制系统磨合阶段	√
宝马	SP1211	3系列	F30/F31/F34/F35/F80	驱动	调整废气阀门杆	√
宝马	SP1212	3系列	F30/F31/F34/F35/F80	驱动	删除装配模式	√
宝马	SP1213	3系列	F30/F31/F34/F35/F80	驱动	复位燃油泵控制单元生产模式	√
宝马	SP1214	3系列	F30/F31/F34/F35/F80	驱动	高压蓄电池充电	√
宝马	SP1215	3系列	F30/F31/F34/F35/F80	驱动	转换器(DC)匹配	√
宝马	SP1216	3系列	F30/F31/F34/F35/F80	驱动	进气系统密封性检测	√
宝马	SP1217	3系列	F30/F31/F34/F35/F80	驱动	前部电子模块(FEM)KL15激活/退出工作	√
宝马	SP1218	3系列	F30/F31/F34/F35/F80	驱动	主域控制器(BDC)-KL15激活/退出工作	√
宝马	SP1219	3系列	F30/F31/F34/F35/F80	驱动	集成电气泵(IEP)	√
宝马	SP1220	3系列	F30/F31/F34/F35/F80	驱动	核桃砂喷砂除碳后试运行	√
宝马	SP1221	3系列	F30/F31/F34/F35/F80	驱动	机械电子控制系统数据匹配	√
宝马	SP1222	3系列	F30/F31/F34/F35/F80	驱动	冲洗功能	√
宝马	SP1223	3系列	F30/F31/F34/F35/F80	驱动	格式化故障代码存储器	√
宝马	SP1224	3系列	F30/F31/F34/F35/F80	驱动	离合器调校	√
宝马	SP1225	3系列	F30/F31/F34/F35/F80	驱动	变速箱调校	√

宝马	SP1226	3系列	F30/F31/F34/F35/F80	驱动	复位扭矩特性线	√
宝马	SP1227	3系列	F30/F31/F34/F35/F80	驱动	驻车锁止器功能检查	√
宝马	SP1228	3系列	F30/F31/F34/F35/F80	驱动	学习阀门特性线	√
宝马	SP1229	3系列	F30/F31/F34/F35/F80	驱动	电子禁启动防盗装置(EWS)复位	√
宝马	SP1230	3系列	F30/F31/F34/F35/F80	驱动	集成电动泵	√
宝马	SP1231	3系列	F30/F31/F34/F35/F80/G20/G21/G28	保养	删除运输模式	√
宝马	SP1232	3系列	F30/F31/F34/F35/F80/G20/G21/G28	保养	软件复位	√
宝马	SP1233	3系列	F30/F31/F34/F35/F80/G20/G21/G28	保养	保养修正	√
宝马	SP1234	3系列	F30/F31/F34/F35/F80/G20/G21/G28	车身	空调压缩机的起动保护	√
宝马	SP1235	3系列	F30/F31/F34/F35/F80/G20/G21/G28	车身	电力下降命令	√
宝马	SP1236	3系列	F30/F31/F34/F35/F80/G20/G21/G28	车身	调整防炫目远光灯	√
宝马	SP1237	3系列	F30/F31/F34/F35/F80/G20/G21/G28	车身	学习转向显示前车灯电子设备	√
宝马	SP1238	3系列	F30/F31/F34/F35/F80/G20/G21/G28	车身	车窗	√
宝马	SP1239	3系列	F30/F31/F34/F35/F80/G20/G21/G28	车身	天窗	√
宝马	SP1240	3系列	F30/F31/F34/F35/F80/G20/G21/G28	车身	座椅匹配	√
宝马	SP1241	3系列	F30/F31/F34/F35/F80/G20/G21/G28	车身	蓄电池匹配	√
宝马	SP1242	3系列	F30/F31/F34/F35/F80/G20/G21/G28	车身	Flexray初始化设置	√



宝马	SP1243	3系列	F30/F31/F34/F35/F80/G20/G21/G28	车身	后行李箱盖自动装置初始化设置	√
宝马	SP1244	3系列	F30/F31/F34/F35/F80/G20/G21/G28	汽车底盘	制动系统排气程序	√
宝马	SP1245	3系列	F30/F31/F34/F35/F80/G20/G21/G28	汽车底盘	修理厂模式	√
宝马	SP1246	3系列	F30/F31/F34/F35/F80/G20/G21/G28	汽车底盘	辅助电池(电动机械式助力转向系统24伏特)-记录更换电池	√
宝马	SP1247	3系列	F30/F31/F34/F35/F80/G20/G21/G28	汽车底盘	制动踏板行程传感器启动	√
宝马	SP1248	3系列	F30/F31/F34/F35/F80/G20/G21/G28	汽车底盘	蓄压器	√
宝马	SP1249	3系列	F30/F31/F34/F35/F80/G20/G21/G28	汽车底盘	轮胎压力监控提示数据	√
宝马	SP1250	3系列	F30/F31/F34/F35/F80/G20/G21/G28	汽车底盘	电动机械式助力转向系统-转向系试运行	√
宝马	SP1251	3系列	F30/F31/F34/F35/F80/G20/G21/G28	汽车底盘	轮胎压力监控胎压设码	√
宝马	SP1252	3系列	F30/F31/F34/F35/F80/G20/G21/G28	汽车底盘	轮胎压力监控初始化设置	√
宝马	SP1253	3系列	F30/F31/F34/F35/F80/G20/G21/G28	汽车底盘	悬挂系统	√
宝马	SP1254	3系列	F30/F31/F34/F35/F80/G20/G21/G28	汽车底盘	电子转向匹配	√
宝马	SP1255	3系列	F30/F31/F34/F35/F80/G20/G21/G28	汽车底盘	EPB电子刹车	√
宝马	SP1256	3系列	F30/F31/F34/F35/F80/G20/G21/G28	驱动	怠速转速	√
宝马	SP1257	3系列	F30/F31/F34/F35/F80/G20/G21/G28	驱动	起动马达锁止复位	√

宝马	SP1258	3系列	F30/F31/F34/F35/F80/G20/G21/G28	驱动	复位调校	√
宝马	SP1259	3系列	F30/F31/F34/F35/F80/G20/G21/G28	驱动	冷却系统排气	√
宝马	SP1260	3系列	F30/F31/F34/F35/F80/G20/G21/G28	驱动	记录起动机更换	√
宝马	SP1261	3系列	F30/F31/F34/F35/F80/G20/G21/G28	驱动	转子位置传感器匹配	√
宝马	SP1262	3系列	F30/F31/F34/F35/F80/G20/G21/G28	驱动	发动机机油	√
宝马	SP1263	3系列	F30/F31/F34/F35/F80/G20/G21/G28	驱动	汽油微粒过滤器-记录更换情况	√
宝马	SP1264	3系列	F30/F31/F34/F35/F80/G20/G21/G28	驱动	调整废气传感器	√
宝马	SP1265	3系列	F30/F31/F34/F35/F80/G20/G21/G28	驱动	汽油微粒过滤器-再生	√
宝马	SP1266	3系列	F30/F31/F34/F35/F80/G20/G21/G28	驱动	汽油微粒过滤器-初次运行	√
宝马	SP1267	3系列	F30/F31/F34/F35/F80/G20/G21/G28	驱动	高压蓄电池单元试运行	√
宝马	SP1268	3系列	F30/F31/F34/F35/F80/G20/G21/G28	驱动	高压蓄电池单元-电气评估可运输性	√
宝马	SP1269	3系列	F30/F31/F34/F35/F80/G20/G21/G28	驱动	匹配燃油箱压力传感器	√
宝马	SP1270	3系列	F30/F31/F34/F35/F80/G20/G21/G28	驱动	电子气门控制系统冲程调校	√
宝马	SP1271	3系列	F30/F31/F34/F35/F80/G20/G21/G28	驱动	匹配装备系列	√
宝马	SP1272	3系列	F30/F31/F34/F35/F80/G20/G21/G28	驱动	学习废气风门或移至安装位置	√

宝马	SP1273	3系列	F30/F31/F34/F35/F80/G20/G21/G28	驱动	删除安装模式	√
宝马	SP1274	3系列	F30/F31/F34/F35/F80/G20/G21/G28	驱动	辅助电池-记录更换电池	√
宝马	SP1275	3系列	F30/F31/F34/F35/F80/G20/G21/G28	驱动	记录学习加速传感器	√
宝马	SP1276	3系列	F30/F31/F34/F35/F80/G20/G21/G28	驱动	废气门调节器-学习极限位置/调整废气阀门杆	√
宝马	SP1277	3系列	F30/F31/F34/F35/F80/G20/G21/G28	驱动	匹配电动节气门调节器	√
宝马	SP1278	3系列	F30/F31/F34/F35/F80/G20/G21/G28	驱动	检查信号齿轮调校	√
宝马	SP1279	3系列	F30/F31/F34/F35/F80/G20/G21/G28	驱动	校准电子节温器	√
宝马	SP1280	3系列	F30/F31/F34/F35/F80/G20/G21/G28	驱动	发动机测量参数	√
宝马	SP1281	3系列	F30/F31/F34/F35/F80/G20/G21/G28	驱动	检查控制模块历史存储器	√
宝马	SP1282	3系列	F30/F31/F34/F35/F80/G20/G21/G28	驱动	静态自适应	√
宝马	SP1283	3系列	F30/F31/F34/F35/F80/G20/G21/G28	驱动	自适应功能复位	√
宝马	SP1284	3系列	F30/F31/F34/F35/F80/G20/G21/G28	驱动	电动真空泵-复位运行时间	√
宝马	SP1285	3系列	F30/F31/F34/F35/F80/G20/G21/G28	驱动	读取转子位置传感器的匹配值	√
宝马	SP1286	3系列	F30/F31/F34/F35/F80/G20/G21/G28	驱动	编程后启用冷却液泵	√
宝马	SP1287	3系列	F30/F31/F34/F35/F80/G20/G21/G28	驱动	高压蓄电池单元-记录电池单元模块系列号	√

宝马	SP1288	3系列	F30/F31/F34/F35/F80/G20/G21/G28	驱动	删除装配模式(CPM)	√
宝马	SP1289	3系列	F30/F31/F34/F35/F80/G20/G21/G28	驱动	无压状态下切换高压系统-读取限制原因	√
宝马	SP1290	3系列	F30/F31/F34/F35/F80/G20/G21/G28	驱动	电气控制系统匹配	√
宝马	SP1291	3系列	F30/F31/F34/F35/F80/G20/G21/G28	驱动	喷油嘴编码	√
宝马	SP1292	3系列	F30/F31/F34/F35/F80/G20/G21/G28	驱动	变速箱匹配	√
宝马	SP1293	3系列	F30/F35	车身	锁定安全气囊	√
宝马	SP1294	3系列	F30/F35	车身	锁止和启用主钥匙	√
宝马	SP1295	3系列	F30/F35	车身	注册电池更换	√
宝马	SP1296	3系列	F30/F35	汽车底盘	混合检测,刹车系统	√
宝马	SP1297	3系列	F30/F35	驱动	远程密钥：更改个性化数据	√
宝马	SP1298	3系列	F34	车身	初始化新大灯驱动模块和教入转向指示器	√
宝马	SP1299	3系列	F34	车身	初始化行李箱盖升降机	√
宝马	SP1300	3系列	F34	车身	演示模式	√
宝马	SP1301	3系列	F34/F35	车身	删除个人资料	√
宝马	SP1302	3系列	F35	车身	空调压缩机进气保护	√
宝马	SP1303	3系列	F35	车身	风门电机运行校准	√
宝马	SP1304	3系列	F35	车身	司机座椅标准化进程	√
宝马	SP1305	3系列	F35	车身	评估电池充电状态	√
宝马	SP1306	3系列	F35	车身	前排乘客侧标准化	√
宝马	SP1307	3系列	F35	车身	初始化FlexRay	√
宝马	SP1308	3系列	F35	车身	保存MOST环配置	√
宝马	SP1309	3系列	F35	车身	分配空气活门马达的新地址	√
宝马	SP1310	3系列	F35	车身	断电命令	√
宝马	SP1311	3系列	F35	车身	执行风门电机校准运行	√
宝马	SP1312	3系列	F35	汽车底盘	制动踏板角度传感器启动	√

宝马	SP1313	3系列	F35	驱动	通风, 冷却系统	√
宝马	SP1314	3系列	F35	驱动	FEM_KL15激活/去激活	√
宝马	SP1315	3系列	F35	驱动	怠速	√
宝马	SP1316	3系列	F35	驱动	油量平衡	√
宝马	SP1317	3系列	F35	驱动	Valvetronic电子气门自适应极限位置	√
宝马	SP1318	3系列	G20/G21/G28	车身	遥控起动发射器初始化设置	√
宝马	SP1319	3系列	G20/G21/G28	车身	解锁电控辅助加热器	√
宝马	SP1320	3系列	G20/G21/G28	车身	全景车顶维护位置	√
宝马	SP1321	3系列	G20/G21/G28	车身	防盗报警系统(DWA)监控诊断插座	√
宝马	SP1322	3系列	G20/G21/G28	汽车底盘	电动机械式助力转向系统(EPS)-转向系试运行	√
宝马	SP1323	3系列	G20/G21/G28	汽车底盘	动态行驶传感器匹配	√
宝马	SP1324	3系列	G20/G21/G28	汽车底盘	空气弹簧	√
宝马	SP1325	3系列	G20/G21/G28	汽车底盘	压缩机运行	√
宝马	SP1326	3系列	G20/G21/G28	汽车底盘	车辆能级	√
宝马	SP1327	3系列	G20/G21/G28	汽车底盘	高度传感器大灯光线水平调整	√
宝马	SP1328	3系列	G20/G21/G28	汽车底盘	状态值	√
宝马	SP1329	3系列	G20/G21/G28	汽车底盘	垂直加速度传感器	√
宝马	SP1330	3系列	G20/G21/G28	汽车底盘	数据存储器	√
宝马	SP1331	3系列	G20/G21/G28	汽车底盘	运输模式和修理厂模式	√
宝马	SP1332	3系列	G20/G21/G28	汽车底盘	轮胎压力监控测量值	√
宝马	SP1333	3系列	G20/G21/G28	汽车底盘	轮胎充气压力电子标牌数据	√
宝马	SP1334	3系列	G20/G21/G28	汽车底盘	标准化设置转向柱调整装置	√
宝马	SP1335	3系列	G20/G21/G28	汽车底盘	更换制动液	√
宝马	SP1336	3系列	G20/G21/G28	汽车底盘	车辆高度	√
宝马	SP1337	3系列	G20/G21/G28	驱动	油位调整	√
宝马	SP1338	3系列	G20/G21/G28	驱动	换油	√
宝马	SP1339	3系列	G20/G21/G28	驱动	学习功能	√
宝马	SP1340	4系列	F32/F33/F36/F82/F83	保养	删除运输模式	√
宝马	SP1341	4系列	F32/F33/F36/F82/F83	保养	软件复位	√
宝马	SP1342	4系列	F32/F33/F36/F82/F83	保养	保养修正	√

宝马	SP1343	4系列	F32/F33/F36/F82/F83	车身	空调压缩机的起动保护	√
宝马	SP1344	4系列	F32/F33/F36/F82/F83	车身	分析蓄电池充电状态	√
宝马	SP1345	4系列	F32/F33/F36/F82/F83	车身	风门马达重新定址	√
宝马	SP1346	4系列	F32/F33/F36/F82/F83	车身	窗帘初始化设置	√
宝马	SP1347	4系列	F32/F33/F36/F82/F83	车身	电力下降命令	√
宝马	SP1348	4系列	F32/F33/F36/F82/F83	车身	评估休眠电流监控	√
宝马	SP1349	4系列	F32/F33/F36/F82/F83	车身	安装位置	√
宝马	SP1350	4系列	F32/F33/F36/F82/F83	车身	调整防炫目远光灯	√
宝马	SP1351	4系列	F32/F33/F36/F82/F83	车身	调整定向照明	√
宝马	SP1352	4系列	F32/F33/F36/F82/F83	车身	总线系统(LIN)上光源的自动寻址	√
宝马	SP1353	4系列	F32/F33/F36/F82/F83	车身	学习转向显示前车灯电子设备	√
宝马	SP1354	4系列	F32/F33/F36/F82/F83	车身	车窗	√
宝马	SP1355	4系列	F32/F33/F36/F82/F83	车身	天窗	√
宝马	SP1356	4系列	F32/F33/F36/F82/F83	车身	安全气囊	√
宝马	SP1357	4系列	F32/F33/F36/F82/F83	车身	大灯初始化	√
宝马	SP1358	4系列	F32/F33/F36/F82/F83	车身	座椅匹配	√
宝马	SP1359	4系列	F32/F33/F36/F82/F83	车身	蓄电池匹配	√
宝马	SP1360	4系列	F32/F33/F36/F82/F83	车身	Flexray初始化设置	√
宝马	SP1361	4系列	F32/F33/F36/F82/F83	车身	后行李箱盖自动装置初始化设置	√
宝马	SP1362	4系列	F32/F33/F36/F82/F83	汽车底盘	制动系统排气程序	√
宝马	SP1363	4系列	F32/F33/F36/F82/F83	汽车底盘	修理厂模式	√
宝马	SP1364	4系列	F32/F33/F36/F82/F83	汽车底盘	辅助电池(电动机械式助力转向系统24伏特)-记录更换 电池	√
宝马	SP1365	4系列	F32/F33/F36/F82/F83	汽车底盘	电容器箱-登记更换	√
宝马	SP1366	4系列	F32/F33/F36/F82/F83	汽车底盘	一体式底盘管理系统-传感器匹配	√
宝马	SP1367	4系列	F32/F33/F36/F82/F83	汽车底盘	制动踏板行程传感器启动	√
宝马	SP1368	4系列	F32/F33/F36/F82/F83	汽车底盘	控制压缩机	√
宝马	SP1369	4系列	F32/F33/F36/F82/F83	汽车底盘	风箱充气/排气	√
宝马	SP1370	4系列	F32/F33/F36/F82/F83	汽车底盘	标准化	√
宝马	SP1371	4系列	F32/F33/F36/F82/F83	汽车底盘	部分标准化	√



宝马	SP1372	4系列	F32/F33/F36/F82/F83	汽车底盘	磨合过程	√
宝马	SP1373	4系列	F32/F33/F36/F82/F83	汽车底盘	检测压力传感器	√
宝马	SP1374	4系列	F32/F33/F36/F82/F83	汽车底盘	数据记录器复位	√
宝马	SP1375	4系列	F32/F33/F36/F82/F83	汽车底盘	检查高度传感器	√
宝马	SP1376	4系列	F32/F33/F36/F82/F83	汽车底盘	蓄压器	√
宝马	SP1377	4系列	F32/F33/F36/F82/F83	汽车底盘	对空气弹簧通风和排气	√
宝马	SP1378	4系列	F32/F33/F36/F82/F83	汽车底盘	更改车辆水平	√
宝马	SP1379	4系列	F32/F33/F36/F82/F83	汽车底盘	电子减震控制系统试运行	√
宝马	SP1380	4系列	F32/F33/F36/F82/F83	汽车底盘	轮胎压力监控提示数据	√
宝马	SP1381	4系列	F32/F33/F36/F82/F83	汽车底盘	电动机械式助力转向系统-转向系试运行	√
宝马	SP1382	4系列	F32/F33/F36/F82/F83	汽车底盘	轮胎压力监控胎压设码	√
宝马	SP1383	4系列	F32/F33/F36/F82/F83	汽车底盘	车轮电子系统测量值	√
宝马	SP1384	4系列	F32/F33/F36/F82/F83	汽车底盘	轮胎压力监控初始化设置	√
宝马	SP1385	4系列	F32/F33/F36/F82/F83	汽车底盘	检测高度传感器	√
宝马	SP1386	4系列	F32/F33/F36/F82/F83	汽车底盘	主动转向控制试运行	√
宝马	SP1387	4系列	F32/F33/F36/F82/F83	汽车底盘	后桥侧向偏离调节(偏转测试)功能检测	√
宝马	SP1388	4系列	F32/F33/F36/F82/F83	汽车底盘	后桥侧向偏离调节马达位置传感器试运行	√
宝马	SP1389	4系列	F32/F33/F36/F82/F83	汽车底盘	后桥底盘测量	√
宝马	SP1390	4系列	F32/F33/F36/F82/F83	汽车底盘	学习压力传感器并评估故障	√
宝马	SP1391	4系列	F32/F33/F36/F82/F83	汽车底盘	试运转故障评估	√
宝马	SP1392	4系列	F32/F33/F36/F82/F83	汽车底盘	启动自检	√
宝马	SP1393	4系列	F32/F33/F36/F82/F83	汽车底盘	自检故障评估	√
宝马	SP1394	4系列	F32/F33/F36/F82/F83	汽车底盘	变道警告系统传感器试运转	√
宝马	SP1395	4系列	F32/F33/F36/F82/F83	汽车底盘	检查减震器卫星式控制单元的垂直加速传感器功能	√
宝马	SP1396	4系列	F32/F33/F36/F82/F83	汽车底盘	悬挂系统	√
宝马	SP1397	4系列	F32/F33/F36/F82/F83	汽车底盘	电子转向匹配	√
宝马	SP1398	4系列	F32/F33/F36/F82/F83	汽车底盘	EPB电子刹车	√
宝马	SP1399	4系列	F32/F33/F36/F82/F83	驱动	怠速转速	√
宝马	SP1400	4系列	F32/F33/F36/F82/F83	驱动	删除调校	√
宝马	SP1401	4系列	F32/F33/F36/F82/F83	驱动	起动机锁止复位	√



宝马	SP1402	4系列	F32/F33/F36/F82/F83	驱动	便捷进入与起动系统(CAS)-KL15激活/退出工作	√
宝马	SP1403	4系列	F32/F33/F36/F82/F83	驱动	复位调校	√
宝马	SP1404	4系列	F32/F33/F36/F82/F83	驱动	冷却系统排气	√
宝马	SP1405	4系列	F32/F33/F36/F82/F83	驱动	机油匹配	√
宝马	SP1406	4系列	F32/F33/F36/F82/F83	驱动	匹配喷射装置	√
宝马	SP1407	4系列	F32/F33/F36/F82/F83	驱动	记录起动器更换	√
宝马	SP1408	4系列	F32/F33/F36/F82/F83	驱动	电子气门控制系统磨合阶段	√
宝马	SP1409	4系列	F32/F33/F36/F82/F83	驱动	调整废气阀门杆	√
宝马	SP1410	4系列	F32/F33/F36/F82/F83	驱动	删除装配模式	√
宝马	SP1411	4系列	F32/F33/F36/F82/F83	驱动	转子位置传感器匹配	√
宝马	SP1412	4系列	F32/F33/F36/F82/F83	驱动	复位燃油泵控制单元生产模式	√
宝马	SP1413	4系列	F32/F33/F36/F82/F83	驱动	发动机机油	√
宝马	SP1414	4系列	F32/F33/F36/F82/F83	驱动	汽油微粒过滤器-记录更换情况	√
宝马	SP1415	4系列	F32/F33/F36/F82/F83	驱动	调整废气传感器	√
宝马	SP1416	4系列	F32/F33/F36/F82/F83	驱动	汽油微粒过滤器-再生	√
宝马	SP1417	4系列	F32/F33/F36/F82/F83	驱动	汽油微粒过滤器-初次运行	√
宝马	SP1418	4系列	F32/F33/F36/F82/F83	驱动	高压蓄电池充电	√
宝马	SP1419	4系列	F32/F33/F36/F82/F83	驱动	高压蓄电池单元试运行	√
宝马	SP1420	4系列	F32/F33/F36/F82/F83	驱动	高压蓄电池单元-电气评估可运输性	√
宝马	SP1421	4系列	F32/F33/F36/F82/F83	驱动	转换器(DC)匹配	√
宝马	SP1422	4系列	F32/F33/F36/F82/F83	驱动	匹配燃油箱压力传感器	√
宝马	SP1423	4系列	F32/F33/F36/F82/F83	驱动	电子气门控制系统冲程调校	√
宝马	SP1424	4系列	F32/F33/F36/F82/F83	驱动	匹配装备系列	√
宝马	SP1425	4系列	F32/F33/F36/F82/F83	驱动	学习废气风门或移至安装位置	√
宝马	SP1426	4系列	F32/F33/F36/F82/F83	驱动	删除安装模式	√
宝马	SP1427	4系列	F32/F33/F36/F82/F83	驱动	进气系统密封性检测	√
宝马	SP1428	4系列	F32/F33/F36/F82/F83	驱动	辅助电池-记录更换电池	√
宝马	SP1429	4系列	F32/F33/F36/F82/F83	驱动	前部电子模块(FEM)KL15激活/退出工作	√
宝马	SP1430	4系列	F32/F33/F36/F82/F83	驱动	记录学习加速传感器	√
宝马	SP1431	4系列	F32/F33/F36/F82/F83	驱动	废气门调节器-学习极限位置/调整废气阀门杆	√

宝马	SP1432	4系列	F32/F33/F36/F82/F83	驱动	匹配电动节气门调节器	√
宝马	SP1433	4系列	F32/F33/F36/F82/F83	驱动	检查信号齿轮调校	√
宝马	SP1434	4系列	F32/F33/F36/F82/F83	驱动	校准电子节温器	√
宝马	SP1435	4系列	F32/F33/F36/F82/F83	驱动	发动机测量参数	√
宝马	SP1436	4系列	F32/F33/F36/F82/F83	驱动	检查控制模块历史存储器	√
宝马	SP1437	4系列	F32/F33/F36/F82/F83	驱动	主域控制器(BDC)-KL15激活/退出工作	√
宝马	SP1438	4系列	F32/F33/F36/F82/F83	驱动	集成电气泵(IEP)	√
宝马	SP1439	4系列	F32/F33/F36/F82/F83	驱动	静态自适应	√
宝马	SP1440	4系列	F32/F33/F36/F82/F83	驱动	自适应功能复位	√
宝马	SP1441	4系列	F32/F33/F36/F82/F83	驱动	核桃砂喷砂除碳后试运行	√
宝马	SP1442	4系列	F32/F33/F36/F82/F83	驱动	机械电子控制系统数据匹配	√
宝马	SP1443	4系列	F32/F33/F36/F82/F83	驱动	冲洗功能	√
宝马	SP1444	4系列	F32/F33/F36/F82/F83	驱动	格式化故障代码存储器	√
宝马	SP1445	4系列	F32/F33/F36/F82/F83	驱动	离合器调校	√
宝马	SP1446	4系列	F32/F33/F36/F82/F83	驱动	变速箱调校	√
宝马	SP1447	4系列	F32/F33/F36/F82/F83	驱动	复位扭矩特性线	√
宝马	SP1448	4系列	F32/F33/F36/F82/F83	驱动	驻车锁止器功能检查	√
宝马	SP1449	4系列	F32/F33/F36/F82/F83	驱动	学习阀门特性线	√
宝马	SP1450	4系列	F32/F33/F36/F82/F83	驱动	电子禁启动防盗装置(EWS)复位	√
宝马	SP1451	4系列	F32/F33/F36/F82/F83	驱动	集成电动泵	√
宝马	SP1452	4系列	F32/F33/F36/F82/F83	驱动	电动真空泵-复位运行时间	√
宝马	SP1453	4系列	F32/F33/F36/F82/F83	驱动	读取转子位置传感器的匹配值	√
宝马	SP1454	4系列	F32/F33/F36/F82/F83	驱动	读取上次充电过程的历史记录	√
宝马	SP1455	4系列	F32/F33/F36/F82/F83	驱动	编程后启用冷却液泵	√
宝马	SP1456	4系列	F32/F33/F36/F82/F83	驱动	高压蓄电池单元-记录电池单元模块系列号	√
宝马	SP1457	4系列	F32/F33/F36/F82/F83	驱动	删除装配模式(CPM)	√
宝马	SP1458	4系列	F32/F33/F36/F82/F83	驱动	无压状态下切换高压系统-读取限制原因	√
宝马	SP1459	4系列	F32/F33/F36/F82/F83	驱动	电气控制系统匹配	√
宝马	SP1460	4系列	F32/F33/F36/F82/F83	驱动	喷油嘴编码	√
宝马	SP1461	4系列	F32/F33/F36/F82/F83	驱动	变速箱匹配	√

宝马	SP1462	5系列	E39	车身	禁用/启用钥匙	√
宝马	SP1463	5系列	E39	车身	ECU编码信息	√
宝马	SP1464	5系列	E39	车身	读取操作数据	√
宝马	SP1465	5系列	E39	车身	运输锁	√
宝马	SP1466	5系列	E39	车身	添加生产日期	√
宝马	SP1467	5系列	E39	车身	读取运行数据	√
宝马	SP1468	5系列	E39	车身	复位保养周期显示器	√
宝马	SP1469	5系列	E39	车身	搜索	√
宝马	SP1470	5系列	E39	车身	干扰锁止复位	√
宝马	SP1471	5系列	E39	车身	听筒注册/注销	√
宝马	SP1472	5系列	E39	车身	运输安全装置退出工作状态	√
宝马	SP1473	5系列	E39	车身	电子信息系统控制单元	√
宝马	SP1474	5系列	E39	车身	更改电话数据	√
宝马	SP1475	5系列	E39	车身	更改紧急呼叫号码	√
宝马	SP1476	5系列	E39	车身	潜热蓄能器排气	√
宝马	SP1477	5系列	E39	车身	注册/注销(SBDH)	√
宝马	SP1478	5系列	E39	汽车底盘	排气,车辆动态稳定控制系统液压	√
宝马	SP1479	5系列	E39	汽车底盘	行驶高度传感器检测	※
宝马	SP1480	5系列	E39	汽车底盘	控制单元更换	√
宝马	SP1481	5系列	E39	汽车底盘	删除列模式	√
宝马	SP1482	5系列	E39	汽车底盘	间歇故障灯	√
宝马	SP1483	5系列	E39	汽车底盘	列模式询问	√
宝马	SP1484	5系列	E39	汽车底盘	传输模式询问	√
宝马	SP1485	5系列	E39	汽车底盘	横向加速度传感器	※
宝马	SP1486	5系列	E39	汽车底盘	保护停用	√
宝马	SP1487	5系列	E39	汽车底盘	旋转传感器率	√
宝马	SP1488	5系列	E39	汽车底盘	重置ABS电机继电器时钟计数器	√
宝马	SP1489	5系列	E39	汽车底盘	行驶高度调整	√
宝马	SP1490	5系列	E39	汽车底盘	阀门	√
宝马	SP1491	5系列	E39	汽车底盘	动态稳定控制系统(DSC)液压系统排气	√

宝马	SP1492	5系列	E39	汽车底盘	转向角传感器	√
宝马	SP1493	5系列	E39	汽车底盘	偏转率传感器	√
宝马	SP1494	5系列	E39	汽车底盘	控制单元调换	√
宝马	SP1495	5系列	E39	汽车底盘	运输模式查询	√
宝马	SP1496	5系列	E39	汽车底盘	取消运输模式	√
宝马	SP1497	5系列	E39	汽车底盘	查询生产线模式	√
宝马	SP1498	5系列	E39	汽车底盘	删除生产线模式	√
宝马	SP1499	5系列	E39	汽车底盘	故障灯偶尔亮起	√
宝马	SP1500	5系列	E39	汽车底盘	保护关闭	√
宝马	SP1501	5系列	E39	驱动	废气再循环	√
宝马	SP1502	5系列	E39	驱动	消耗指示器调节	√
宝马	SP1503	5系列	E39	驱动	怠速调整	※
宝马	SP1504	5系列	E39	驱动	添加剂比例调整	√
宝马	SP1505	5系列	E39	驱动	激活DMTL泵	√
宝马	SP1506	5系列	E39	驱动	清除混合自适应值	√
宝马	SP1507	5系列	E39	驱动	检查喷射泵设置	√
宝马	SP1508	5系列	E39	驱动	EWS/DME对准	√
宝马	SP1509	5系列	E39	驱动	废气再循环系统	√
宝马	SP1510	5系列	E39	驱动	废气再循环MAP图	√
宝马	SP1511	5系列	E39	驱动	全负载限制传输	√
宝马	SP1512	5系列	E39	驱动	功能测试混合氧气传感器	√
宝马	SP1513	5系列	E39	驱动	偏移, 传感器, 纵向加速	√
宝马	SP1514	5系列	E39	驱动	编程所有调整	√
宝马	SP1515	5系列	E39	驱动	泵编程MAP图	√
宝马	SP1516	5系列	E39	驱动	预供泵测试	√
宝马	SP1517	5系列	E39	驱动	重置发动机控制单元匹配(PMS)	√
宝马	SP1518	5系列	E39	驱动	达到最大发动机冷却液重置温度	√
宝马	SP1519	5系列	E39	驱动	设定点/实际值比较,怠速	√
宝马	SP1520	5系列	E39	驱动	安全测试	√
宝马	SP1521	5系列	E39	驱动	平稳运行测量	√

宝马	SP1522	5系列	E39	驱动	电磁阀,二次空气测试	√
宝马	SP1523	5系列	E39	驱动	启动燃油传输	√
宝马	SP1524	5系列	E39	驱动	起始喷射MAP图	√
宝马	SP1525	5系列	E39	驱动	起始量	√
宝马	SP1526	5系列	E39	驱动	设定值实际值比较怠速	√
宝马	SP1527	5系列	E39	驱动	油箱泄露测试	√
宝马	SP1528	5系列	E39	驱动	油箱通风阀(E39)	√
宝马	SP1529	5系列	E39	驱动	测试模块	√
宝马	SP1530	5系列	E39	驱动	怠速转速匹配	√
宝马	SP1531	5系列	E39	驱动	喷油快特性曲线	√
宝马	SP1532	5系列	E39	驱动	多功能方向盘和空调系统	√
宝马	SP1533	5系列	E39	驱动	对所有匹配进行编程	√
宝马	SP1534	5系列	E39	驱动	输入加装信息	√
宝马	SP1535	5系列	E39	驱动	油位检查	√
宝马	SP1536	5系列	E39	驱动	油耗表匹配	√
宝马	SP1537	5系列	E39	驱动	氧传感器替换功能测试	√
宝马	SP1538	5系列	E39	驱动	喷射泵	√
宝马	SP1539	5系列	E39	驱动	控制预供给泵	√
宝马	SP1540	5系列	E39	驱动	检测喷射泵的静态调整	√
宝马	SP1541	5系列	E39/E60/E61	保养	删除运输模式	√
宝马	SP1542	5系列	E39/E60/E61	车身	删除运输模式	√
宝马	SP1543	5系列	E39/E60/E61	车身	初始化雨量传感器	√
宝马	SP1544	5系列	E39/E60/E61	车身	读取代码数据	√
宝马	SP1545	5系列	E39/E60/E61	车身	重新激活服务	√
宝马	SP1546	5系列	E39/E60/E61	车身	晴雨传感器初始化设置	√
宝马	SP1547	5系列	E39/E60/E61	车身	读取设码数据	√
宝马	SP1548	5系列	E39/E60/E61	汽车底盘	混合检测,刹车系统	√
宝马	SP1549	5系列	E39/E60/E61	汽车底盘	横向加速度传感器	√
宝马	SP1550	5系列	E39/E60/E61	汽车底盘	高度匹配	√
宝马	SP1551	5系列	E39/E60/E61	汽车底盘	检测高度传感器	√

宝马	SP1552	5系列	E39/E60/E61	汽车底盘	制动管路混淆检测	√
宝马	SP1553	5系列	E39/E60/E61	驱动	清除自适应值	√
宝马	SP1554	5系列	E39/E60/E61	驱动	一氧化碳调节	√
宝马	SP1555	5系列	E39/E60/E61	驱动	怠速	√
宝马	SP1556	5系列	E39/E60/E61	驱动	喷射率	※
宝马	SP1557	5系列	E39/E60/E61	驱动	传输限制	√
宝马	SP1558	5系列	E39/E60/E61	驱动	MFL和空调	√
宝马	SP1559	5系列	E39/E60/E61	驱动	启动燃油传输	※
宝马	SP1560	5系列	E39/E60/E61	驱动	怠速转速	√
宝马	SP1561	5系列	E39/E60/E61	驱动	油耗计算	√
宝马	SP1562	5系列	E39/E60/E61	驱动	运行平稳性测量	√
宝马	SP1563	5系列	E39/E60/E61	驱动	怠速额定值/实际值比较	√
宝马	SP1564	5系列	E39/E60/E61	驱动	检测压缩情况	√
宝马	SP1565	5系列	E39/E60/E61	驱动	复位调校	√
宝马	SP1566	5系列	E39/E60/E61	驱动	OBD就绪代码	√
宝马	SP1567	5系列	E39/E60/E61	驱动	控制燃油箱泄露诊断泵	√
宝马	SP1568	5系列	E60	车身	VA校准体通用模块	√
宝马	SP1569	5系列	E60	驱动	压缩测试	√
宝马	SP1570	5系列	E60	驱动	怠速质量	√
宝马	SP1571	5系列	E60/E61	保养	设置运输模式	√
宝马	SP1572	5系列	E60/E61	保养	保养修正测试仪数据	√
宝马	SP1573	5系列	E60/E61	保养	软件复位	√
宝马	SP1574	5系列	E60/E61	保养	保养-发动机机油功能故障	√
宝马	SP1575	5系列	E60/E61	保养	保养修正	√
宝马	SP1576	5系列	E60/E61	保养	发动机机油退出工作	√
宝马	SP1577	5系列	E60/E61	保养	自动开通	√
宝马	SP1578	5系列	E60/E61	保养	手动输入	√
宝马	SP1579	5系列	E60/E61	保养	蓄电池通过诊断插座(连续)充电	√
宝马	SP1580	5系列	E60/E61	保养	磨合检查退出工作	√
宝马	SP1581	5系列	E60/E61	保养	发动机控制单元校正无法复位	√



宝马	SP1582	5系列	E60/E61	保养	更换发动机控制单元后初始化设置保养	√
宝马	SP1583	5系列	E60/E61	保养	复位发动机油预报	√
宝马	SP1584	5系列	E60/E61	保养	保养记录和保养复位	√
宝马	SP1585	5系列	E60/E61	保养	保养内容	√
宝马	SP1586	5系列	E60/E61	车身	CBS修正,车辆数据	√
宝马	SP1587	5系列	E60/E61	车身	CBS功能,发动机机油,受干扰	√
宝马	SP1588	5系列	E60/E61	车身	冷却压缩机/初始化启动	※
宝马	SP1589	5系列	E60/E61	车身	分配位置	√
宝马	SP1590	5系列	E60/E61	车身	禁用/启用	√
宝马	SP1591	5系列	E60/E61	车身	评估电池充电状态	√
宝马	SP1592	5系列	E60/E61	车身	评估闭路电流检测	√
宝马	SP1593	5系列	E60/E61	车身	执行加热测试	√
宝马	SP1594	5系列	E60/E61	车身	初始化	√
宝马	SP1595	5系列	E60/E61	车身	初始化电动车窗	√
宝马	SP1596	5系列	E60/E61	车身	初始化电动车窗驱动	√
宝马	SP1597	5系列	E60/E61	车身	初始化滑动/倾斜天窗	√
宝马	SP1598	5系列	E60/E61	车身	蒸发器温度运行参数	√
宝马	SP1599	5系列	E60/E61	车身	个人识别号	√
宝马	SP1600	5系列	E60/E61	车身	断电命令	√
宝马	SP1601	5系列	E60/E61	车身	注册电池更换	√
宝马	SP1602	5系列	E60/E61	车身	重置基于CBS条件的服务	√
宝马	SP1603	5系列	E60/E61	车身	重置内部ELV故障计数器	√
宝马	SP1604	5系列	E60/E61	车身	座椅乘员检测器	√
宝马	SP1605	5系列	E60/E61	车身	解锁	√
宝马	SP1606	5系列	E60/E61	车身	垂直调整	√
宝马	SP1607	5系列	E60/E61	车身	存储多媒体传输系统(MOST)环形结构配置	√
宝马	SP1608	5系列	E60/E61	车身	锁止/许可	√
宝马	SP1609	5系列	E60/E61	车身	个人化编号	√
宝马	SP1610	5系列	E60/E61	车身	交货位置	√
宝马	SP1611	5系列	E60/E61	车身	天窗初始化设置	√



宝马	SP1612	5系列	E60/E61	车身	卫星	√
宝马	SP1613	5系列	E60/E61	车身	设码数据	√
宝马	SP1614	5系列	E60/E61	车身	电力下降命令	√
宝马	SP1615	5系列	E60/E61	车身	注册和注销按键式听筒	√
宝马	SP1616	5系列	E60/E61	车身	激活蓝牙和紧急呼叫	√
宝马	SP1617	5系列	E60/E61	车身	初始化设置远程信息处理服务	√
宝马	SP1618	5系列	E60/E61	车身	注册快速压紧适配接口	√
宝马	SP1619	5系列	E60/E61	车身	电子信息系统控制单元后处理	√
宝马	SP1620	5系列	E60/E61	车身	全国范围激活	√
宝马	SP1621	5系列	E60/E61	车身	支持复位	√
宝马	SP1622	5系列	E60/E61	车身	安装位置	√
宝马	SP1623	5系列	E60/E61	车身	解除联锁	√
宝马	SP1624	5系列	E60/E61	车身	加热装置测试步骤	√
宝马	SP1625	5系列	E60/E61	车身	初始化设置	√
宝马	SP1626	5系列	E60/E61	车身	松开座椅座垫	√
宝马	SP1627	5系列	E60/E61	车身	重量感应式座椅垫设码	√
宝马	SP1628	5系列	E60/E61	车身	座椅座垫编程	√
宝马	SP1629	5系列	E60/E61	车身	垂直校准	√
宝马	SP1630	5系列	E60/E61	车身	设置调校	√
宝马	SP1631	5系列	E60/E61	车身	地图资料测试功能	√
宝马	SP1632	5系列	E60/E61	车身	更换主机后激活卫星数字音频广播服务	√
宝马	SP1633	5系列	E60/E61	车身	数字化多功能光盘闭锁	√
宝马	SP1634	5系列	E60/E61	车身	启用前乘客重量感应式座椅垫	√
宝马	SP1635	5系列	E60/E61	车身	重新生成引导文件	√
宝马	SP1636	5系列	E60/E61	车身	复位模块(HIP)	√
宝马	SP1637	5系列	E60/E61	车身	添加调谐器配置	√
宝马	SP1638	5系列	E60/E61	车身	恢复交货状态	√
宝马	SP1639	5系列	E60/E61	车身	新西兰调谐器	√
宝马	SP1640	5系列	E60/E61	车身	校正调谐器	√
宝马	SP1641	5系列	E60/E61	车身	风门马达重新定址	√

宝马	SP1642	5系列	E60/E61	车身	注册手机	√
宝马	SP1643	5系列	E60/E61	车身	记录更换电池	√
宝马	SP1644	5系列	E60/E61	车身	分析蓄电池充电状态	√
宝马	SP1645	5系列	E60/E61	车身	评估休眠电流监控	√
宝马	SP1646	5系列	E60/E61	车身	唤醒信号源的分析	√
宝马	SP1647	5系列	E60/E61	车身	触发翻车保护杆	√
宝马	SP1648	5系列	E60/E61	车身	全景摄像机校准/学习	√
宝马	SP1649	5系列	E60/E61	车身	制冷剂压缩机磨合保护	√
宝马	SP1650	5系列	E60/E61	车身	制冷剂压缩机/首次启动	√
宝马	SP1651	5系列	E60/E61	车身	蒸发器温度的工作温度	√
宝马	SP1652	5系列	E60/E61	车身	多媒体传输系统(MOST)存储配置	√
宝马	SP1653	5系列	E60/E61	车身	车窗初始化	√
宝马	SP1654	5系列	E60/E61	车身	驾驶员侧主动式靠背宽度-初始化设置	√
宝马	SP1655	5系列	E60/E61	车身	前乘客侧主动式靠背宽度-初始化设置	√
宝马	SP1656	5系列	E60/E61	车身	车道偏离报警装置校准	√
宝马	SP1657	5系列	E60/E61	车身	车身标准模块-前桥校准	√
宝马	SP1658	5系列	E60/E61	车身	学习无线电遥控器	√
宝马	SP1659	5系列	E60/E61	车身	更换在线服务	√
宝马	SP1660	5系列	E60/E61	车身	保存以太网配置	√
宝马	SP1661	5系列	E60/E61	车身	组件保护初始化设置	√
宝马	SP1662	5系列	E60/E61	车身	激活无线电模块	√
宝马	SP1663	5系列	E60/E61	车身	空调压缩机的起动保护	√
宝马	SP1664	5系列	E60/E61	车身	执行风门马达校准运行	√
宝马	SP1665	5系列	E60/E61	车身	风门马达安装位置	√
宝马	SP1666	5系列	E60/E61	车身	匹配低电压限值	√
宝马	SP1667	5系列	E60/E61	车身	校准自动恒温空调/后座区恒温空调选择轮	√
宝马	SP1668	5系列	E60/E61	车身	排空或加注制冷循环回路	√
宝马	SP1669	5系列	E60/E61	车身	注册手机接口盒和高速接口盒	√
宝马	SP1670	5系列	E60/E61	车身	天窗初始化	√
宝马	SP1671	5系列	E60/E61	车身	玻璃天窗遮阳板安装位置	√

宝马	SP1672	5系列	E60/E61	车身	初始化设置折叠式车顶	√
宝马	SP1673	5系列	E60/E61	车身	打开后备箱盖	√
宝马	SP1674	5系列	E60/E61	车身	自动折叠式车顶	√
宝马	SP1675	5系列	E60/E61	车身	高压安全性检查	√
宝马	SP1676	5系列	E60/E61	车身	定位绝缘故障	√
宝马	SP1677	5系列	E60/E61	车身	辅助电池和断路继电器	√
宝马	SP1678	5系列	E60/E61	车身	辅助电池(PCU)-记录更换电池	√
宝马	SP1679	5系列	E60/E61	车身	电池(CSM)恢复性改装	√
宝马	SP1680	5系列	E60/E61	车身	蓄电池参考	√
宝马	SP1681	5系列	E60/E61	车身	设置后座区记忆功能开关	√
宝马	SP1682	5系列	E60/E61	车身	驾驶员座椅标准化	√
宝马	SP1683	5系列	E60/E61	车身	前乘客座椅标准化	√
宝马	SP1684	5系列	E60/E61	车身	驾驶员侧后部标准化	√
宝马	SP1685	5系列	E60/E61	车身	前乘客侧后部标准化	√
宝马	SP1686	5系列	E60/E61	车身	Flexray初始化设置	√
宝马	SP1687	5系列	E60/E61	车身	更换左驱动装置	√
宝马	SP1688	5系列	E60/E61	车身	更换右驱动装置	√
宝马	SP1689	5系列	E60/E61	车身	安全气囊	√
宝马	SP1690	5系列	E60/E61	车身	大灯初始化	√
宝马	SP1691	5系列	E60/E61	车身	调整防炫目远光灯	√
宝马	SP1692	5系列	E60/E61	车身	调整定向照明	√
宝马	SP1693	5系列	E60/E61	车身	总线系统(LIN)上光源的自动寻址	√
宝马	SP1694	5系列	E60/E61	车身	学习转向显示前车灯电子设备	√
宝马	SP1695	5系列	E60/E61	车身	灭火装置初始化设置	√
宝马	SP1696	5系列	E60/E61	车身	紧急出口初始化设置	√
宝马	SP1697	5系列	E60/E61	车身	显示气瓶压力	√
宝马	SP1698	5系列	E60/E61	车身	演示模式	√
宝马	SP1699	5系列	E60/E61	车身	水箱徽标初始化设置	√
宝马	SP1700	5系列	E60/E61	车身	窗帘初始化设置	√
宝马	SP1701	5系列	E60/E61	车身	中央信息显示器挡板初始化设置	√

宝马	SP1702	5系列	E60/E61	车身	音响系统初始化设置	√
宝马	SP1703	5系列	E60/E61	车身	后行李箱盖自动装置初始化设置	√
宝马	SP1704	5系列	E60/E61	车身	伸缩式硬车顶	√
宝马	SP1705	5系列	E60/E61	车身	显示器秘钥初始化设置	√
宝马	SP1706	5系列	E60/E61	车身	复位在线服务	√
宝马	SP1707	5系列	E60/E61	车身	安全信息模块(SIM)卡配置	√
宝马	SP1708	5系列	E60/E61	车身	挂车挂钩初始化	√
宝马	SP1709	5系列	E60/E61	汽车底盘	转向角传感器调整	※
宝马	SP1710	5系列	E60/E61	汽车底盘	特殊情况下的排放程序	√
宝马	SP1711	5系列	E60/E61	汽车底盘	校准动态稳定控制系统传感器	※
宝马	SP1712	5系列	E60/E61	汽车底盘	检查差速控制传感器	√
宝马	SP1713	5系列	E60/E61	汽车底盘	转向角传感器	√
宝马	SP1714	5系列	E60/E61	汽车底盘	轮胎故障指示灯	√
宝马	SP1715	5系列	E60/E61	汽车底盘	纵向加速度传感器调整	√
宝马	SP1716	5系列	E60/E61	汽车底盘	更换控制单元后的系统调试	√
宝马	SP1717	5系列	E60/E61	汽车底盘	减震器校准	√
宝马	SP1718	5系列	E60/E61	汽车底盘	转向角传感器调校	√
宝马	SP1719	5系列	E60/E61	汽车底盘	接通状态的预设置	√
宝马	SP1720	5系列	E60/E61	汽车底盘	设置定速控制传感器	√
宝马	SP1721	5系列	E60/E61	汽车底盘	调试起动	√
宝马	SP1722	5系列	E60/E61	汽车底盘	试运转故障	√
宝马	SP1723	5系列	E60/E61	汽车底盘	压力传感器前桥	√
宝马	SP1724	5系列	E60/E61	汽车底盘	压力传感器后桥	√
宝马	SP1725	5系列	E60/E61	汽车底盘	学习故障传感器值	√
宝马	SP1726	5系列	E60/E61	汽车底盘	删除省电模式	√
宝马	SP1727	5系列	E60/E61	汽车底盘	检查供气装置	√
宝马	SP1728	5系列	E60/E61	汽车底盘	检查压缩机继电器	√
宝马	SP1729	5系列	E60/E61	汽车底盘	升高/降低功能检查	√
宝马	SP1730	5系列	E60/E61	汽车底盘	制动系统排气程序	√
宝马	SP1731	5系列	E60/E61	汽车底盘	动态稳定控制系统(DSC)传感器匹配	√

宝马	SP1732	5系列	E60/E61	汽车底盘	动态稳定控制系统(DSC)单元匹配	√
宝马	SP1733	5系列	E60/E61	汽车底盘	特殊情况的制动系统排气程序	√
宝马	SP1734	5系列	E60/E61	汽车底盘	主动转向控制的试运行/调整	√
宝马	SP1735	5系列	E60/E61	汽车底盘	试运行	√
宝马	SP1736	5系列	E60/E61	汽车底盘	修理厂模式	√
宝马	SP1737	5系列	E60/E61	汽车底盘	轮胎压力监控胎压设码	√
宝马	SP1738	5系列	E60/E61	汽车底盘	车轮电子系统测量值	√
宝马	SP1739	5系列	E60/E61	汽车底盘	轮胎压力监控初始化设置	√
宝马	SP1740	5系列	E60/E61	汽车底盘	动态稳定控制系统(DSC)-功率检测台退出工作	√
宝马	SP1741	5系列	E60/E61	汽车底盘	调整远距离传感器	√
宝马	SP1742	5系列	E60/E61	汽车底盘	调整近距离传感器	√
宝马	SP1743	5系列	E60/E61	汽车底盘	胎压报警指示	√
宝马	SP1744	5系列	E60/E61	汽车底盘	主动转向控制试运行	√
宝马	SP1745	5系列	E60/E61	汽车底盘	电动机械式助力转向系统-转向系试运行	√
宝马	SP1746	5系列	E60/E61	汽车底盘	辅助电池(电动机械式助力转向系统24伏特)-记录更换电	√
宝马	SP1747	5系列	E60/E61	汽车底盘	电容器箱-登记更换	√
宝马	SP1748	5系列	E60/E61	汽车底盘	一体式底盘管理系统-传感器匹配	√
宝马	SP1749	5系列	E60/E61	汽车底盘	制动踏板行程传感器启动	√
宝马	SP1750	5系列	E60/E61	汽车底盘	控制压缩机	√
宝马	SP1751	5系列	E60/E61	汽车底盘	风箱充气/排气	√
宝马	SP1752	5系列	E60/E61	汽车底盘	后桥侧向偏离调节(偏转测试)功能检测	√
宝马	SP1753	5系列	E60/E61	汽车底盘	后桥侧向偏离调节马达位置传感器试运行	√
宝马	SP1754	5系列	E60/E61	汽车底盘	后桥底盘测量	√
宝马	SP1755	5系列	E60/E61	汽车底盘	学习压力传感器并评估故障	√
宝马	SP1756	5系列	E60/E61	汽车底盘	试运转故障评估	√
宝马	SP1757	5系列	E60/E61	汽车底盘	启动自检	√
宝马	SP1758	5系列	E60/E61	汽车底盘	自检故障评估	√
宝马	SP1759	5系列	E60/E61	汽车底盘	标准化	√
宝马	SP1760	5系列	E60/E61	汽车底盘	部分标准化	√
宝马	SP1761	5系列	E60/E61	汽车底盘	磨合过程	√

宝马	SP1762	5系列	E60/E61	汽车底盘	变道警告系统传感器试运转	√
宝马	SP1763	5系列	E60/E61	汽车底盘	检查减震器卫星式控制单元的垂直加速传感器功能	√
宝马	SP1764	5系列	E60/E61	汽车底盘	动态稳定控制系统(DSC)匹配	√
宝马	SP1765	5系列	E60/E61	汽车底盘	检测压力传感器	√
宝马	SP1766	5系列	E60/E61	汽车底盘	数据记录器复位	√
宝马	SP1767	5系列	E60/E61	汽车底盘	检查高度传感器	√
宝马	SP1768	5系列	E60/E61	汽车底盘	蓄压器	√
宝马	SP1769	5系列	E60/E61	汽车底盘	对空气弹簧通风和排气	√
宝马	SP1770	5系列	E60/E61	汽车底盘	更改车辆水平	√
宝马	SP1771	5系列	E60/E61	汽车底盘	电子减震控制系统试运行	√
宝马	SP1772	5系列	E60/E61	汽车底盘	拉杆液压轴承	√
宝马	SP1773	5系列	E60/E61	驱动	发动机自动启停功能	√
宝马	SP1774	5系列	E60/E61	驱动	空气流量传感器	※
宝马	SP1775	5系列	E60/E61	驱动	排气, 燃油系统	√
宝马	SP1776	5系列	E60/E61	驱动	排放VANOS	√
宝马	SP1777	5系列	E60/E61	驱动	CAS,DME/DDE校准	√
宝马	SP1778	5系列	E60/E61	驱动	充气压力控制器	√
宝马	SP1779	5系列	E60/E61	驱动	DDE-CAS	√
宝马	SP1780	5系列	E60/E61	驱动	DDE-EWSIII	√
宝马	SP1781	5系列	E60/E61	驱动	规定挂空档	√
宝马	SP1782	5系列	E60/E61	驱动	删除自适应值/变量	√
宝马	SP1783	5系列	E60/E61	驱动	驾驶员车门模块	√
宝马	SP1784	5系列	E60/E61	驱动	挂任意档	√
宝马	SP1785	5系列	E60/E61	驱动	测试闭路电流监控	√
宝马	SP1786	5系列	E60/E61	驱动	Exhaust-GAS控制器	√
宝马	SP1787	5系列	E60/E61	驱动	废气再循环	√
宝马	SP1788	5系列	E60/E61	驱动	喷射系统停用	√
宝马	SP1789	5系列	E60/E61	驱动	学习无级可变电子气门控制系统位置限制	※
宝马	SP1790	5系列	E60/E61	驱动	机电整合调整	√
宝马	SP1791	5系列	E60/E61	驱动	油位调整	√



宝马	SP1792	5系列	E60/E61	驱动	氧传感器混合检查	√
宝马	SP1793	5系列	E60/E61	驱动	均值量自适应	√
宝马	SP1794	5系列	E60/E61	驱动	读取测量值	√
宝马	SP1795	5系列	E60/E61	驱动	读取/删除自适应值	√
宝马	SP1796	5系列	E60/E61	驱动	冷媒压缩机	√
宝马	SP1797	5系列	E60/E61	驱动	更换和修理	√
宝马	SP1798	5系列	E60/E61	驱动	重设学习功能	√
宝马	SP1799	5系列	E60/E61	驱动	读取/清除自适应值	√
宝马	SP1800	5系列	E60/E61	驱动	重置机油更换间隔	√
宝马	SP1801	5系列	E60/E61	驱动	遥控钥匙测试	√
宝马	SP1802	5系列	E60/E61	驱动	启动基本喷射量	√
宝马	SP1803	5系列	E60/E61	驱动	二次空气状态	√
宝马	SP1804	5系列	E60/E61	驱动	涡流活门执行器	√
宝马	SP1805	5系列	E60/E61	驱动	变速杆测试	√
宝马	SP1806	5系列	E60/E61	驱动	节气门执行器组测试	√
宝马	SP1807	5系列	E60/E61	驱动	真空泵系统测试	√
宝马	SP1808	5系列	E60/E61	驱动	真空系统测试	√
宝马	SP1809	5系列	E60/E61	驱动	汽油发动机-便捷进入与启动系统	√
宝马	SP1810	5系列	E60/E61	驱动	油耗表	√
宝马	SP1811	5系列	E60/E61	驱动	删除调校	√
宝马	SP1812	5系列	E60/E61	驱动	电子气门控制系统极限位置学习	√
宝马	SP1813	5系列	E60/E61	驱动	最小冲程调节	√
宝马	SP1814	5系列	E60/E61	驱动	拆下电子气门控制伺服马达	√
宝马	SP1815	5系列	E60/E61	驱动	怠速质量	√
宝马	SP1816	5系列	E60/E61	驱动	中间杠杆公差测试	√
宝马	SP1817	5系列	E60/E61	驱动	发动机内部压力	√
宝马	SP1818	5系列	E60/E61	驱动	车载诊断系统就绪代码显示	√
宝马	SP1819	5系列	E60/E61	驱动	核桃砂喷砂除碳后试运行	√
宝马	SP1820	5系列	E60/E61	驱动	机械电子控制系统匹配	√
宝马	SP1821	5系列	E60/E61	驱动	自适应功能复位	√



宝马	SP1822	5系列	E60/E61	驱动	显示和复位调校值	√
宝马	SP1823	5系列	E60/E61	驱动	换油	√
宝马	SP1824	5系列	E60/E61	驱动	喷油嘴油量匹配	√
宝马	SP1825	5系列	E60/E61	驱动	空气质量计	√
宝马	SP1826	5系列	E60/E61	驱动	燃油系统排气	√
宝马	SP1827	5系列	E60/E61	驱动	自适应周期	√
宝马	SP1828	5系列	E60/E61	驱动	氧传感器混淆	√
宝马	SP1829	5系列	E60/E61	驱动	删除调校/系列	√
宝马	SP1830	5系列	E60/E61	驱动	冷却系统排气	√
宝马	SP1831	5系列	E60/E61	驱动	基本启始喷油量	√
宝马	SP1832	5系列	E60/E61	驱动	油量平均值调校	√
宝马	SP1833	5系列	E60/E61	驱动	更换微粒过滤器	√
宝马	SP1834	5系列	E60/E61	驱动	微粒过滤器再生	√
宝马	SP1835	5系列	E60/E61	驱动	E-OBd就绪代码	√
宝马	SP1836	5系列	E60/E61	驱动	机油匹配	√
宝马	SP1837	5系列	E60/E61	驱动	SAE永久故障代码	√
宝马	SP1838	5系列	E60/E61	驱动	显示持续故障代码循环状态	√
宝马	SP1839	5系列	E60/E61	驱动	燃油等级显示	√
宝马	SP1840	5系列	E60/E61	驱动	诊断功能	√
宝马	SP1841	5系列	E60/E61	驱动	起动扭矩	√
宝马	SP1842	5系列	E60/E61	驱动	预热控制单元生产模式复位	√
宝马	SP1843	5系列	E60/E61	驱动	废气回流控制阀	√
宝马	SP1844	5系列	E60/E61	驱动	电动燃油泵	√
宝马	SP1845	5系列	E60/E61	驱动	油轨压力调节阀	√
宝马	SP1846	5系列	E60/E61	驱动	扰流风门调节装置	√
宝马	SP1847	5系列	E60/E61	驱动	废气涡轮增压器前的排气背压传感器	√
宝马	SP1848	5系列	E60/E61	驱动	信号齿轮	√
宝马	SP1849	5系列	E60/E61	驱动	读取(隐藏的)测量值	√
宝马	SP1850	5系列	E60/E61	驱动	记录发动机运行数据	√
宝马	SP1851	5系列	E60/E61	驱动	喷油嘴修正值复位	√

宝马	SP1852	5系列	E60/E61	驱动	暂时提高怠速转速	√
宝马	SP1853	5系列	E60/E61	驱动	变速箱自学习	√
宝马	SP1854	5系列	E60/E61	驱动	变速箱再校准	√
宝马	SP1855	5系列	E60/E61	驱动	离合器特性复位	√
宝马	SP1856	5系列	E60/E61	驱动	维修	√
宝马	SP1857	5系列	E60/E61	驱动	确定存储器预压力	√
宝马	SP1858	5系列	E60/E61	驱动	挂入任意档	√
宝马	SP1859	5系列	E60/E61	驱动	检测压缩情况(最大气门升程)	√
宝马	SP1860	5系列	E60/E61	驱动	匹配喷射装置	√
宝马	SP1861	5系列	E60/E61	驱动	更换氧化氮废气触媒转换器	√
宝马	SP1862	5系列	E60/E61	驱动	氧化氮废气触媒转换器再生	√
宝马	SP1863	5系列	E60/E61	驱动	发动机自动启停系统检查	√
宝马	SP1864	5系列	E60/E61	驱动	燃油等级	√
宝马	SP1865	5系列	E60/E61	驱动	水箱百叶窗	√
宝马	SP1866	5系列	E60/E61	驱动	复位-选择性催化还原系统防止起动	√
宝马	SP1867	5系列	E60/E61	驱动	预热控制单元	√
宝马	SP1868	5系列	E60/E61	驱动	复位变量	√
宝马	SP1869	5系列	E60/E61	驱动	分动器-校准	√
宝马	SP1870	5系列	E60/E61	驱动	起动马达锁止复位	√
宝马	SP1871	5系列	E60/E61	驱动	内部电动转向柱锁故障计数器复位	√
宝马	SP1872	5系列	E60/E61	驱动	机械电子控制系统数据匹配	√
宝马	SP1873	5系列	E60/E61	驱动	冲洗功能	√
宝马	SP1874	5系列	E60/E61	驱动	格式化故障代码存储器	√
宝马	SP1875	5系列	E60/E61	驱动	离合器调校	√
宝马	SP1876	5系列	E60/E61	驱动	学习阀门特性线	√
宝马	SP1877	5系列	E60/E61	驱动	变速箱调校	√
宝马	SP1878	5系列	E60/E61	驱动	复位扭矩特性线	√
宝马	SP1879	5系列	E60/E61	驱动	驻车锁止器锁定测试	√
宝马	SP1880	5系列	E60/E61	驱动	驻车锁止器功能检查	√
宝马	SP1881	5系列	E60/E61	驱动	读取/删除调校	√

宝马	SP1882	5系列	E60/E61	驱动	换油保养周期复位	√
宝马	SP1883	5系列	E60/E61	驱动	喷射关闭	√
宝马	SP1884	5系列	E60/E61	驱动	变速箱油泵控制	√
宝马	SP1885	5系列	E60/E61	驱动	记录起动机更换	√
宝马	SP1886	5系列	E60/E61	驱动	电子气门控制系统磨合阶段	√
宝马	SP1887	5系列	E60/E61	驱动	调整废气阀门杆	√
宝马	SP1888	5系列	E60/E61	驱动	喷油嘴测定	√
宝马	SP1889	5系列	E60/E61	驱动	零档传感器调校	√
宝马	SP1890	5系列	E60/E61	驱动	可变凸轮轴正时控制系统-排气	√
宝马	SP1891	5系列	E60/E61	驱动	降低液压压力	√
宝马	SP1892	5系列	E60/E61	驱动	排空液压系统	√
宝马	SP1893	5系列	E60/E61	驱动	挂入定义的空档	√
宝马	SP1894	5系列	E60/E61	驱动	更换和维修	√
宝马	SP1895	5系列	E60/E61	驱动	复位燃油泵控制单元生产模式	√
宝马	SP1896	5系列	E60/E61	驱动	发动机机油	√
宝马	SP1897	5系列	E60/E61	驱动	汽油微粒过滤器-记录更换情况	√
宝马	SP1898	5系列	E60/E61	驱动	调整废气传感器	√
宝马	SP1899	5系列	E60/E61	驱动	汽油微粒过滤器-再生	√
宝马	SP1900	5系列	E60/E61	驱动	汽油微粒过滤器-初次运行	√
宝马	SP1901	5系列	E60/E61	驱动	预热塞	√
宝马	SP1902	5系列	E60/E61	驱动	发动机系统数据恢复	√
宝马	SP1903	5系列	E60/E61	驱动	运行平稳性控制	√
宝马	SP1904	5系列	E60/E61	驱动	显示燃油箱油位	√
宝马	SP1905	5系列	E60/E61	驱动	选择性催化还原系统匹配和调校	√
宝马	SP1906	5系列	E60/E61	驱动	控制输送泵	√
宝马	SP1907	5系列	E60/E61	驱动	选择性催化还原系统-液罐系统初始化设置	√
宝马	SP1908	5系列	E60/E61	驱动	选择性催化还原系统-更换废气触媒转换器	√
宝马	SP1909	5系列	E60/E61	驱动	选择性催化还原系统-装配模式复位	√
宝马	SP1910	5系列	E60/E61	驱动	换档转速调整	√
宝马	SP1911	5系列	E60/E61	驱动	空档滑行	√

宝马	SP1912	5系列	E60/E61	驱动	专家模式	√
宝马	SP1913	5系列	E60/E61	驱动	标准调校	√
宝马	SP1914	5系列	E60/E61	驱动	高压蓄电池充电	√
宝马	SP1915	5系列	E60/E61	驱动	高压蓄电池单元试运行	√
宝马	SP1916	5系列	E60/E61	驱动	高压蓄电池单元-电气评估可运输性	√
宝马	SP1917	5系列	E60/E61	驱动	转子位置传感器匹配	√
宝马	SP1918	5系列	E60/E61	驱动	转换器(DC)匹配	√
宝马	SP1919	5系列	E60/E61	驱动	匹配燃油箱压力传感器	√
宝马	SP1920	5系列	E60/E61	驱动	电子气门控制系统冲程调校	√
宝马	SP1921	5系列	E60/E61	驱动	匹配装备系列	√
宝马	SP1922	5系列	E60/E61	驱动	学习废气风门或移至安装位置	√
宝马	SP1923	5系列	E60/E61	驱动	删除安装模式	√
宝马	SP1924	5系列	E60/E61	驱动	进气系统密封性检测	√
宝马	SP1925	5系列	E60/E61	驱动	重置发电机的统计数据	√
宝马	SP1926	5系列	E60/E61	驱动	便捷进入与起动系统(KL15)激活/退出工作	√
宝马	SP1927	5系列	E60/E61	驱动	电子禁启动防盗装置(EWS)复位	√
宝马	SP1928	5系列	E60/E61	驱动	维修可控的后桥锁	√
宝马	SP1929	5系列	E60/E61	驱动	学习档位传感器	√
宝马	SP1930	5系列	E60/E61	驱动	删除装配模式	√
宝马	SP1931	5系列	E60/E61	驱动	辅助电池-记录更换电池	√
宝马	SP1932	5系列	E60/E61	驱动	集成电动泵	√
宝马	SP1933	5系列	E60/E61	驱动	前部电子模块(FEM)KL15激活/退出工作	√
宝马	SP1934	5系列	E60/E61	驱动	调校预热塞	√
宝马	SP1935	5系列	E60/E61	驱动	燃油泵控制电子装置试运行	√
宝马	SP1936	5系列	E60/E61	驱动	发动机系统燃油泵控制单元生产模式	√
宝马	SP1937	5系列	E60/E61	驱动	凸轮轴角度错位调校-激活	√
宝马	SP1938	5系列	E60/E61	驱动	重置起动器发电机(48伏特)生产模式	√
宝马	SP1939	5系列	E60/E61	驱动	发动机自动启停功能停用安装模式	√
宝马	SP1940	5系列	E60/E61	驱动	废气再循环阀安装位置	√
宝马	SP1941	5系列	E60/E61	驱动	选择性催化还原反应液罐液位显示	√

宝马	SP1942	5系列	E60/E61	驱动	选择性催化还原反应液罐系统试运行	√
宝马	SP1943	5系列	E60/E61	驱动	选择性催化还原反应液罐系统的系统测试	√
宝马	SP1944	5系列	E60/E61	驱动	选择性催化还原系统-调校和匹配	√
宝马	SP1945	5系列	E60/E61	驱动	废气再循环冷却器	√
宝马	SP1946	5系列	E60/E61	驱动	排气堵塞风门安装位置	√
宝马	SP1947	5系列	E60/E61	驱动	复位油轨压力控制	√
宝马	SP1948	5系列	E60/E61	驱动	记录学习加速传感器	√
宝马	SP1949	5系列	E60/E61	驱动	废气门调节器-学习极限位置/调整废气阀门杆	√
宝马	SP1950	5系列	E60/E61	驱动	匹配电动节气门调节器	√
宝马	SP1951	5系列	E60/E61	驱动	检查信号齿轮调校	√
宝马	SP1952	5系列	E60/E61	驱动	发动机控制单元的锁止状态	√
宝马	SP1953	5系列	E60/E61	驱动	校准电子节温器	√
宝马	SP1954	5系列	E60/E61	驱动	发动机测量参数	√
宝马	SP1955	5系列	E60/E61	驱动	检查控制模块历史存储器	√
宝马	SP1956	5系列	E60/E61	驱动	后桥恒力矩分配-试运行	√
宝马	SP1957	5系列	E60/E61	驱动	后桥恒力矩分配换油	√
宝马	SP1958	5系列	E60/E61	驱动	删除安全模式	√
宝马	SP1959	5系列	E60/E61	驱动	主域控制器(BDC)-KL15激活/退出工作	√
宝马	SP1960	5系列	E60/E61	驱动	齿轮油	√
宝马	SP1961	5系列	E60/E61	驱动	集成电气泵(IEP)	√
宝马	SP1962	5系列	E60/E61	驱动	静态自适应	√
宝马	SP1963	5系列	E60/E61	驱动	电动真空泵-复位运行时间	√
宝马	SP1964	5系列	E60/E61	驱动	电机电子装置-删除装配模式	√
宝马	SP1965	5系列	E60/E61	驱动	读取转子位置传感器的匹配值	√
宝马	SP1966	5系列	E60/E61	驱动	读取上次充电过程的历史记录	√
宝马	SP1967	5系列	E60/E61	驱动	蓄电池单元-读取保存在存储器管理电子装置(SME)中的	√
宝马	SP1968	5系列	E60/E61	驱动	编程后启用冷却液泵	√
宝马	SP1969	5系列	E60/E61	驱动	高压蓄电池单元-记录电池单元模块系列号	√
宝马	SP1970	5系列	E60/E61	驱动	删除装配模式(CPM)	√
宝马	SP1971	5系列	E60/E61	驱动	无压状态下切换高压系统-读取限制原因	√

宝马	SP1972	5系列	E60/E61	驱动	OBD扫描工具	√
宝马	SP1973	5系列	E60/E61	驱动	通过排放警示灯标记故障代码	√
宝马	SP1974	5系列	E60/E61	驱动	OBD测试组	√
宝马	SP1975	5系列	E60/E61/F10/F11	驱动	显示并重置自适应值	√
宝马	SP1976	5系列	F07/F10/F11/F18	车身	分析蓄电池充电状态	√
宝马	SP1977	5系列	F07/F10/F11/F18	车身	风门马达重新定址	√
宝马	SP1978	5系列	F07/F10/F11/F18	车身	窗帘初始化设置	√
宝马	SP1979	5系列	F07/F10/F11/F18	车身	评估休眠电流监控	√
宝马	SP1980	5系列	F07/F10/F11/F18	车身	安装位置	√
宝马	SP1981	5系列	F07/F10/F11/F18	车身	调整定向照明	√
宝马	SP1982	5系列	F07/F10/F11/F18	车身	总线系统(LIN)上光源的自动寻址	√
宝马	SP1983	5系列	F07/F10/F11/F18	车身	安全气囊	√
宝马	SP1984	5系列	F07/F10/F11/F18	车身	大灯初始化	√
宝马	SP1985	5系列	F07/F10/F11/F18	汽车底盘	电容器箱-登记更换	√
宝马	SP1986	5系列	F07/F10/F11/F18	汽车底盘	一体式底盘管理系统-传感器匹配	√
宝马	SP1987	5系列	F07/F10/F11/F18	汽车底盘	控制压缩机	√
宝马	SP1988	5系列	F07/F10/F11/F18	汽车底盘	风箱充气/排气	√
宝马	SP1989	5系列	F07/F10/F11/F18	汽车底盘	标准化	√
宝马	SP1990	5系列	F07/F10/F11/F18	汽车底盘	部分标准化	√
宝马	SP1991	5系列	F07/F10/F11/F18	汽车底盘	磨合过程	√
宝马	SP1992	5系列	F07/F10/F11/F18	汽车底盘	检测压力传感器	√
宝马	SP1993	5系列	F07/F10/F11/F18	汽车底盘	数据记录器复位	√
宝马	SP1994	5系列	F07/F10/F11/F18	汽车底盘	检查高度传感器	√
宝马	SP1995	5系列	F07/F10/F11/F18	汽车底盘	对空气弹簧通风和排气	√
宝马	SP1996	5系列	F07/F10/F11/F18	汽车底盘	更改车辆水平	√
宝马	SP1997	5系列	F07/F10/F11/F18	汽车底盘	电子减震控制系统试运行	√
宝马	SP1998	5系列	F07/F10/F11/F18	汽车底盘	车轮电子系统测量值	√
宝马	SP1999	5系列	F07/F10/F11/F18	汽车底盘	检测高度传感器	√
宝马	SP2000	5系列	F07/F10/F11/F18	汽车底盘	主动转向控制试运行	√
宝马	SP2001	5系列	F07/F10/F11/F18	汽车底盘	后桥侧向偏离调节(偏转测试)功能检测	√



宝马	SP2002	5系列	F07/F10/F11/F18	汽车底盘	后桥侧向偏离调节马达位置传感器试运行	√
宝马	SP2003	5系列	F07/F10/F11/F18	汽车底盘	后桥底盘测量	√
宝马	SP2004	5系列	F07/F10/F11/F18	汽车底盘	学习压力传感器并评估故障	√
宝马	SP2005	5系列	F07/F10/F11/F18	汽车底盘	试运转故障评估	√
宝马	SP2006	5系列	F07/F10/F11/F18	汽车底盘	启动自检	√
宝马	SP2007	5系列	F07/F10/F11/F18	汽车底盘	自检故障评估	√
宝马	SP2008	5系列	F07/F10/F11/F18	汽车底盘	变道警告系统传感器试运转	√
宝马	SP2009	5系列	F07/F10/F11/F18	汽车底盘	检查减震器卫星式控制单元的垂直加速传感器功能	√
宝马	SP2010	5系列	F07/F10/F11/F18	驱动	删除调校	√
宝马	SP2011	5系列	F07/F10/F11/F18	驱动	便捷进入与起动系统(CAS)-KL15激活/退出工作	√
宝马	SP2012	5系列	F07/F10/F11/F18	驱动	机油匹配	√
宝马	SP2013	5系列	F07/F10/F11/F18	驱动	匹配喷射装置	√
宝马	SP2014	5系列	F07/F10/F11/F18	驱动	电子气门控制系统磨合阶段	√
宝马	SP2015	5系列	F07/F10/F11/F18	驱动	调整废气阀门杆	√
宝马	SP2016	5系列	F07/F10/F11/F18	驱动	删除装配模式	√
宝马	SP2017	5系列	F07/F10/F11/F18	驱动	复位燃油泵控制单元生产模式	√
宝马	SP2018	5系列	F07/F10/F11/F18	驱动	高压蓄电池充电	√
宝马	SP2019	5系列	F07/F10/F11/F18	驱动	转换器(DC)匹配	√
宝马	SP2020	5系列	F07/F10/F11/F18	驱动	进气系统密封性检测	√
宝马	SP2021	5系列	F07/F10/F11/F18	驱动	前部电子模块(FEM)KL15激活/退出工作	√
宝马	SP2022	5系列	F07/F10/F11/F18	驱动	主域控制器(BDC)-KL15激活/退出工作	√
宝马	SP2023	5系列	F07/F10/F11/F18	驱动	集成电气泵(IEP)	√
宝马	SP2024	5系列	F07/F10/F11/F18	驱动	核桃砂喷砂除碳后试运行	√
宝马	SP2025	5系列	F07/F10/F11/F18	驱动	机械电子控制系统数据匹配	√
宝马	SP2026	5系列	F07/F10/F11/F18	驱动	冲洗功能	√
宝马	SP2027	5系列	F07/F10/F11/F18	驱动	格式化故障代码存储器	√
宝马	SP2028	5系列	F07/F10/F11/F18	驱动	离合器调校	√
宝马	SP2029	5系列	F07/F10/F11/F18	驱动	变速箱调校	√
宝马	SP2030	5系列	F07/F10/F11/F18	驱动	复位扭矩特性线	√
宝马	SP2031	5系列	F07/F10/F11/F18	驱动	驻车锁止器功能检查	√



宝马	SP2032	5系列	F07/F10/F11/F18	驱动	学习阀门特性线	√
宝马	SP2033	5系列	F07/F10/F11/F18	驱动	电子禁启动防盗装置(EWS)复位	√
宝马	SP2034	5系列	F07/F10/F11/F18	驱动	集成电动泵	√
宝马	SP2035	5系列	F07/F10/F11/F18/F90/G30/G31/G38	保养	删除运输模式	√
宝马	SP2036	5系列	F07/F10/F11/F18/F90/G30/G31/G38	保养	软件复位	√
宝马	SP2037	5系列	F07/F10/F11/F18/F90/G30/G31/G38	保养	保养修正	√
宝马	SP2038	5系列	F07/F10/F11/F18/F90/G30/G31/G38	车身	空调压缩机的起动保护	√
宝马	SP2039	5系列	F07/F10/F11/F18/F90/G30/G31/G38	车身	电力下降命令	√
宝马	SP2040	5系列	F07/F10/F11/F18/F90/G30/G31/G38	车身	调整防炫目远光灯	√
宝马	SP2041	5系列	F07/F10/F11/F18/F90/G30/G31/G38	车身	学习转向显示前车灯电子设备	√
宝马	SP2042	5系列	F07/F10/F11/F18/F90/G30/G31/G38	车身	车窗	√
宝马	SP2043	5系列	F07/F10/F11/F18/F90/G30/G31/G38	车身	天窗	√
宝马	SP2044	5系列	F07/F10/F11/F18/F90/G30/G31/G38	车身	Flexray初始化设置	√
宝马	SP2045	5系列	F07/F10/F11/F18/F90/G30/G31/G38	车身	后行李箱盖自动装置初始化设置	√
宝马	SP2046	5系列	F07/F10/F11/F18/F90/G30/G31/G38	车身	座椅匹配	√
宝马	SP2047	5系列	F07/F10/F11/F18/F90/G30/G31/G38	车身	蓄电池匹配	√

宝马	SP2048	5系列	F07/F10/F11/F18/F90/G30/G31/G38	汽车底盘	制动系统排气程序	√
宝马	SP2049	5系列	F07/F10/F11/F18/F90/G30/G31/G38	汽车底盘	修理厂模式	√
宝马	SP2050	5系列	F07/F10/F11/F18/F90/G30/G31/G38	汽车底盘	辅助电池(电动机械式助力转向系统24伏特)-记录更换电池	√
宝马	SP2051	5系列	F07/F10/F11/F18/F90/G30/G31/G38	汽车底盘	制动踏板行程传感器启动	√
宝马	SP2052	5系列	F07/F10/F11/F18/F90/G30/G31/G38	汽车底盘	蓄压器	√
宝马	SP2053	5系列	F07/F10/F11/F18/F90/G30/G31/G38	汽车底盘	轮胎压力监控提示数据	√
宝马	SP2054	5系列	F07/F10/F11/F18/F90/G30/G31/G38	汽车底盘	电动机械式助力转向系统-转向系试运行	√
宝马	SP2055	5系列	F07/F10/F11/F18/F90/G30/G31/G38	汽车底盘	轮胎压力监控胎压设码	√
宝马	SP2056	5系列	F07/F10/F11/F18/F90/G30/G31/G38	汽车底盘	轮胎压力监控初始化设置	√
宝马	SP2057	5系列	F07/F10/F11/F18/F90/G30/G31/G38	汽车底盘	EPB电子刹车	√
宝马	SP2058	5系列	F07/F10/F11/F18/F90/G30/G31/G38	汽车底盘	悬挂系统	√
宝马	SP2059	5系列	F07/F10/F11/F18/F90/G30/G31/G38	汽车底盘	电子转向匹配	√
宝马	SP2060	5系列	F07/F10/F11/F18/F90/G30/G31/G38	驱动	怠速转速	√
宝马	SP2061	5系列	F07/F10/F11/F18/F90/G30/G31/G38	驱动	起动马达锁止复位	√
宝马	SP2062	5系列	F07/F10/F11/F18/F90/G30/G31/G38	驱动	复位调校	√

宝马	SP2063	5系列	F07/F10/F11/F18/F90/G30/G31/G38	驱动	冷却系统排气	√
宝马	SP2064	5系列	F07/F10/F11/F18/F90/G30/G31/G38	驱动	记录起动机更换	√
宝马	SP2065	5系列	F07/F10/F11/F18/F90/G30/G31/G38	驱动	转子位置传感器匹配	√
宝马	SP2066	5系列	F07/F10/F11/F18/F90/G30/G31/G38	驱动	发动机机油	√
宝马	SP2067	5系列	F07/F10/F11/F18/F90/G30/G31/G38	驱动	汽油微粒过滤器-记录更换情况	√
宝马	SP2068	5系列	F07/F10/F11/F18/F90/G30/G31/G38	驱动	调整废气传感器	√
宝马	SP2069	5系列	F07/F10/F11/F18/F90/G30/G31/G38	驱动	汽油微粒过滤器-再生	√
宝马	SP2070	5系列	F07/F10/F11/F18/F90/G30/G31/G38	驱动	汽油微粒过滤器-初次运行	√
宝马	SP2071	5系列	F07/F10/F11/F18/F90/G30/G31/G38	驱动	高压蓄电池单元试运行	√
宝马	SP2072	5系列	F07/F10/F11/F18/F90/G30/G31/G38	驱动	高压蓄电池单元-电气评估可运输性	√
宝马	SP2073	5系列	F07/F10/F11/F18/F90/G30/G31/G38	驱动	匹配燃油箱压力传感器	√
宝马	SP2074	5系列	F07/F10/F11/F18/F90/G30/G31/G38	驱动	电子气门控制系统冲程调校	√
宝马	SP2075	5系列	F07/F10/F11/F18/F90/G30/G31/G38	驱动	匹配装备系列	√
宝马	SP2076	5系列	F07/F10/F11/F18/F90/G30/G31/G38	驱动	学习废气风门或移至安装位置	√
宝马	SP2077	5系列	F07/F10/F11/F18/F90/G30/G31/G38	驱动	删除安装模式	√

宝马	SP2078	5系列	F07/F10/F11/F18/F90/G30/G31/G38	驱动	辅助电池-记录更换电池	√
宝马	SP2079	5系列	F07/F10/F11/F18/F90/G30/G31/G38	驱动	记录学习加速传感器	√
宝马	SP2080	5系列	F07/F10/F11/F18/F90/G30/G31/G38	驱动	废气门调节器-学习极限位置/调整废气阀门杆	√
宝马	SP2081	5系列	F07/F10/F11/F18/F90/G30/G31/G38	驱动	匹配电动节气门调节器	√
宝马	SP2082	5系列	F07/F10/F11/F18/F90/G30/G31/G38	驱动	检查信号齿轮调校	√
宝马	SP2083	5系列	F07/F10/F11/F18/F90/G30/G31/G38	驱动	校准电子节温器	√
宝马	SP2084	5系列	F07/F10/F11/F18/F90/G30/G31/G38	驱动	发动机测量参数	√
宝马	SP2085	5系列	F07/F10/F11/F18/F90/G30/G31/G38	驱动	检查控制模块历史存储器	√
宝马	SP2086	5系列	F07/F10/F11/F18/F90/G30/G31/G38	驱动	静态自适应	√
宝马	SP2087	5系列	F07/F10/F11/F18/F90/G30/G31/G38	驱动	自适应功能复位	√
宝马	SP2088	5系列	F07/F10/F11/F18/F90/G30/G31/G38	驱动	电动真空泵-复位运行时间	√
宝马	SP2089	5系列	F07/F10/F11/F18/F90/G30/G31/G38	驱动	读取转子位置传感器的匹配值	√
宝马	SP2090	5系列	F07/F10/F11/F18/F90/G30/G31/G38	驱动	读取上次充电过程的历史记录	√
宝马	SP2091	5系列	F07/F10/F11/F18/F90/G30/G31/G38	驱动	编程后启用冷却液泵	√
宝马	SP2092	5系列	F07/F10/F11/F18/F90/G30/G31/G38	驱动	高压蓄电池单元-记录电池单元模块系列号	√

宝马	SP2093	5系列	F07/F10/F11/F18/F90/G30/G31/G38	驱动	喷油嘴编码	√
宝马	SP2094	5系列	F07/F10/F11/F18/F90/G30/G31/G38	驱动	删除装配模式(CPM)	√
宝马	SP2095	5系列	F07/F10/F11/F18/F90/G30/G31/G38	驱动	无压状态下切换高压系统-读取限制原因	√
宝马	SP2096	5系列	F07/F10/F11/F18/F90/G30/G31/G38	驱动	电气控制系统匹配	√
宝马	SP2097	5系列	F07/F10/F11/F18/F90/G30/G31/G38	驱动	变速箱匹配	√
宝马	SP2098	5系列	F07/F18	驱动	激活/禁用端子15	√
宝马	SP2099	5系列	F10	车身	评估闭路电流检测	√
宝马	SP2100	5系列	F10	汽车底盘	EPS启动	√
宝马	SP2101	5系列	F10	驱动	空气质量传感器	※
宝马	SP2102	5系列	F10	驱动	DDE-CAS	√
宝马	SP2103	5系列	F10	驱动	DME：删除自适应可变凸轮轴正时控制	√
宝马	SP2104	5系列	F10	驱动	重置起动机互锁	√
宝马	SP2105	5系列	F10/F11	车身	CBS修正,车辆数据	√
宝马	SP2106	5系列	F10/F11	车身	前排乘客侧标准化	√
宝马	SP2107	5系列	F10/F11	车身	锁定安全气囊	√
宝马	SP2108	5系列	F10/F11	车身	锁止和启用主钥匙	√
宝马	SP2109	5系列	F10/F11	车身	驾驶员后部座椅标准化	√
宝马	SP2110	5系列	F10/F11	车身	后部前排乘客侧标准化	√
宝马	SP2111	5系列	F10/F11	汽车底盘	行驶高度调整	√
宝马	SP2112	5系列	F10/F11	汽车底盘	维修中断	√
宝马	SP2113	5系列	F10/F11	驱动	废气再循环	√
宝马	SP2114	5系列	F10/F11	驱动	排气, 燃油系统	√
宝马	SP2115	5系列	F10/F11	驱动	汽车存取系统 ( CAS ) 复位	√
宝马	SP2116	5系列	F10/F11	驱动	保存数据的DDE	√
宝马	SP2117	5系列	F10/F11	驱动	电子燃油泵继电器	√

宝马	SP2118	5系列	F10/F11	驱动	燃油等级显示	√
宝马	SP2119	5系列	F10/F11	驱动	发热元件	√
宝马	SP2120	5系列	F10/F11	驱动	燃油喷射器速率调整	√
宝马	SP2121	5系列	F10/F11	驱动	均值量自适应	√
宝马	SP2122	5系列	F10/F11	驱动	油轨压力调节阀	√
宝马	SP2123	5系列	F10/F11	驱动	微粒过滤器再生	√
宝马	SP2124	5系列	F10/F11	驱动	更换微粒过滤器	√
宝马	SP2125	5系列	F10/F11	驱动	重置自适应功能	√
宝马	SP2126	5系列	F10/F11	驱动	启动扭矩	√
宝马	SP2127	5系列	F10/F11	驱动	平稳运行控制器	√
宝马	SP2128	5系列	F10/F11	驱动	涡流风门执行器	√
宝马	SP2129	5系列	F10/F11/F18	车身	司机座椅标准化进程	√
宝马	SP2130	5系列	F10/F11/F18	车身	驾驶员侧后部座椅标准化进程	√
宝马	SP2131	5系列	F10/F11/F18	车身	评估电池充电状态	√
宝马	SP2132	5系列	F10/F11/F18	车身	初始化后部音频操作	√
宝马	SP2133	5系列	F10/F11/F18	车身	初始化FlexRay	√
宝马	SP2134	5系列	F10/F11/F18	车身	断电命令	√
宝马	SP2135	5系列	F10/F11/F18	车身	执行风门电机校准运行	√
宝马	SP2136	5系列	F10/F11/F18	车身	注册电池更换	√
宝马	SP2137	5系列	F10/F11/F18	车身	解锁	√
宝马	SP2138	5系列	F10/F11/F18	汽车底盘	混合检测,刹车系统	√
宝马	SP2139	5系列	F10/F11/F18	驱动	调整燃油喷射器	√
宝马	SP2140	5系列	F10/F11/F18	驱动	消耗计算	√
宝马	SP2141	5系列	F10/F11/F18	驱动	清除自适应值	√
宝马	SP2142	5系列	F10/F11/F18	驱动	怠速	√
宝马	SP2143	5系列	F10/F11/F18	驱动	学习无级可变电子气门控制系统位置限制	※
宝马	SP2144	5系列	F10/F11/F18	驱动	远程密钥：更改个性化数据	√
宝马	SP2145	5系列	F10/F11/F18	驱动	通风,冷却系统	√
宝马	SP2146	5系列	F10/F11/F18	驱动	Valvetronic电子气门磨合阶段	√
宝马	SP2147	5系列	F10/F18	汽车底盘	调整, ICM传感器系统	√

宝马	SP2148	5系列	F18	车身	自适应，欠压限值	√
宝马	SP2149	5系列	F18	车身	删除传输模式	√
宝马	SP2150	5系列	F18	车身	删除个人资料	√
宝马	SP2151	5系列	F18	车身	初始化	√
宝马	SP2152	5系列	F18	车身	演示模式	√
宝马	SP2153	5系列	F18	车身	重新定址风门马达	√
宝马	SP2154	5系列	F18	车身	空调压缩机运行保护模式	√
宝马	SP2155	5系列	F18	车身	设置传输模式	√
宝马	SP2156	5系列	F18	汽车底盘	制动排气程序	√
宝马	SP2157	5系列	F18	汽车底盘	电容器箱：注册更换	√
宝马	SP2158	5系列	F18	汽车底盘	DSC:制动排气程序	√
宝马	SP2159	5系列	F18	汽车底盘	混乱检查，制动管路	√
宝马	SP2160	5系列	F18	驱动	重置起动机锁	√
宝马	SP2161	5系列	F18	驱动	重置适应功能	√
宝马	SP2162	5系列	F90/G30/G31/G38	车身	遥控起动发射器初始化设置	√
宝马	SP2163	5系列	F90/G30/G31/G38	车身	解锁电控辅助加热器	√
宝马	SP2164	5系列	F90/G30/G31/G38	车身	全景车顶维护位置	√
宝马	SP2165	5系列	F90/G30/G31/G38	车身	防盗报警系统(DWA)监控诊断插座	√
宝马	SP2166	5系列	F90/G30/G31/G38	汽车底盘	电动机械式助力转向系统(EPS)-转向系试运行	√
宝马	SP2167	5系列	F90/G30/G31/G38	汽车底盘	动态行驶传感器匹配	√
宝马	SP2168	5系列	F90/G30/G31/G38	汽车底盘	空气弹簧	√
宝马	SP2169	5系列	F90/G30/G31/G38	汽车底盘	压缩机运行	√
宝马	SP2170	5系列	F90/G30/G31/G38	汽车底盘	车辆能级	√
宝马	SP2171	5系列	F90/G30/G31/G38	汽车底盘	高度传感器大灯光线水平调整	√
宝马	SP2172	5系列	F90/G30/G31/G38	汽车底盘	状态值	√
宝马	SP2173	5系列	F90/G30/G31/G38	汽车底盘	垂直加速度传感器	√
宝马	SP2174	5系列	F90/G30/G31/G38	汽车底盘	数据存储器	√
宝马	SP2175	5系列	F90/G30/G31/G38	汽车底盘	运输模式和修理厂模式	√
宝马	SP2176	5系列	F90/G30/G31/G38	汽车底盘	轮胎压力监控测量值	√
宝马	SP2177	5系列	F90/G30/G31/G38	汽车底盘	轮胎充气压力电子标牌数据	√



宝马	SP2178	5系列	F90/G30/G31/G38	汽车底盘	标准化设置转向柱调整装置	√
宝马	SP2179	5系列	F90/G30/G31/G38	汽车底盘	更换制动液	√
宝马	SP2180	5系列	F90/G30/G31/G38	汽车底盘	车辆高度	√
宝马	SP2181	5系列	F90/G30/G31/G38	驱动	油位调整	√
宝马	SP2182	5系列	F90/G30/G31/G38	驱动	换油	√
宝马	SP2183	5系列	F90/G30/G31/G38	驱动	学习功能	√
宝马	SP2184	6系列	E63/E64	保养	删除运输模式	√
宝马	SP2185	6系列	E63/E64	保养	设置运输模式	√
宝马	SP2186	6系列	E63/E64	保养	保养修正测试仪数据	√
宝马	SP2187	6系列	E63/E64	保养	软件复位	√
宝马	SP2188	6系列	E63/E64	保养	保养-发动机机油功能故障	√
宝马	SP2189	6系列	E63/E64	保养	保养修正	√
宝马	SP2190	6系列	E63/E64	保养	发动机机油退出工作	√
宝马	SP2191	6系列	E63/E64	保养	自动开通	√
宝马	SP2192	6系列	E63/E64	保养	手动输入	√
宝马	SP2193	6系列	E63/E64	保养	蓄电池通过诊断插座(连续)充电	√
宝马	SP2194	6系列	E63/E64	保养	磨合检查退出工作	√
宝马	SP2195	6系列	E63/E64	保养	发动机控制单元校正无法复位	√
宝马	SP2196	6系列	E63/E64	保养	更换发动机控制单元后初始化设置保养	√
宝马	SP2197	6系列	E63/E64	保养	复位发动机油预报	√
宝马	SP2198	6系列	E63/E64	保养	保养记录和保养复位	√
宝马	SP2199	6系列	E63/E64	保养	保养内容	√
宝马	SP2200	6系列	E63/E64	车身	CBS修正,车辆数据	√
宝马	SP2201	6系列	E63/E64	车身	CBS功能,发动机机油,受干扰	√
宝马	SP2202	6系列	E63/E64	车身	冷却压缩机/初始化启动	※
宝马	SP2203	6系列	E63/E64	车身	删除传输模式	√
宝马	SP2204	6系列	E63/E64	车身	禁用/启用	√
宝马	SP2205	6系列	E63/E64	车身	评估电池充电状态	√
宝马	SP2206	6系列	E63/E64	车身	评估闭路电流检测	√
宝马	SP2207	6系列	E63/E64	车身	执行加热测试	√

宝马	SP2208	6系列	E63/E64	车身	初始化	√
宝马	SP2209	6系列	E63/E64	车身	初始化电动车窗	√
宝马	SP2210	6系列	E63/E64	车身	初始化雨量传感器	√
宝马	SP2211	6系列	E63/E64	车身	初始化滑动/倾斜天窗	√
宝马	SP2212	6系列	E63/E64	车身	蒸发器温度运行参数	√
宝马	SP2213	6系列	E63/E64	车身	个人识别号	√
宝马	SP2214	6系列	E63/E64	车身	断电命令	√
宝马	SP2215	6系列	E63/E64	车身	读取代码数据	√
宝马	SP2216	6系列	E63/E64	车身	注册电池更换	√
宝马	SP2217	6系列	E63/E64	车身	重置基于CBS条件的服务	√
宝马	SP2218	6系列	E63/E64	车身	座椅安全带限力器	√
宝马	SP2219	6系列	E63/E64	车身	翻车保护杆触发器	√
宝马	SP2220	6系列	E63/E64	车身	解锁	√
宝马	SP2221	6系列	E63/E64	车身	垂直调整	√
宝马	SP2222	6系列	E63/E64	车身	存储多媒体传输系统(MOST)环形结构配置	√
宝马	SP2223	6系列	E63/E64	车身	锁止/许可	√
宝马	SP2224	6系列	E63/E64	车身	个人化编号	√
宝马	SP2225	6系列	E63/E64	车身	交货位置	√
宝马	SP2226	6系列	E63/E64	车身	天窗初始化设置	√
宝马	SP2227	6系列	E63/E64	车身	卫星	√
宝马	SP2228	6系列	E63/E64	车身	设码数据	√
宝马	SP2229	6系列	E63/E64	车身	电力下降命令	√
宝马	SP2230	6系列	E63/E64	车身	注册和注销按键式听筒	√
宝马	SP2231	6系列	E63/E64	车身	激活蓝牙和紧急呼叫	√
宝马	SP2232	6系列	E63/E64	车身	初始化设置远程信息处理服务	√
宝马	SP2233	6系列	E63/E64	车身	注册快速压紧适配接口	√
宝马	SP2234	6系列	E63/E64	车身	电子信息系统控制单元后处理	√
宝马	SP2235	6系列	E63/E64	车身	重新激活服务	√
宝马	SP2236	6系列	E63/E64	车身	全国范围激活	√
宝马	SP2237	6系列	E63/E64	车身	支持复位	√

宝马	SP2238	6系列	E63/E64	车身	安装位置	√
宝马	SP2239	6系列	E63/E64	车身	晴雨传感器初始化设置	√
宝马	SP2240	6系列	E63/E64	车身	解除联锁	√
宝马	SP2241	6系列	E63/E64	车身	加热装置测试步骤	√
宝马	SP2242	6系列	E63/E64	车身	初始化设置	√
宝马	SP2243	6系列	E63/E64	车身	松开座椅座垫	√
宝马	SP2244	6系列	E63/E64	车身	重量感应式座椅垫设码	√
宝马	SP2245	6系列	E63/E64	车身	座椅座垫编程	√
宝马	SP2246	6系列	E63/E64	车身	垂直校准	√
宝马	SP2247	6系列	E63/E64	车身	设置调校	√
宝马	SP2248	6系列	E63/E64	车身	地图资料测试功能	√
宝马	SP2249	6系列	E63/E64	车身	更换主机后激活卫星数字音频广播服务	√
宝马	SP2250	6系列	E63/E64	车身	读取设码数据	√
宝马	SP2251	6系列	E63/E64	车身	数字化多功能光盘闭锁	√
宝马	SP2252	6系列	E63/E64	车身	启用前乘客重量感应式座椅垫	√
宝马	SP2253	6系列	E63/E64	车身	重新生成引导文件	√
宝马	SP2254	6系列	E63/E64	车身	复位模块(HIP)	√
宝马	SP2255	6系列	E63/E64	车身	添加调谐器配置	√
宝马	SP2256	6系列	E63/E64	车身	恢复交货状态	√
宝马	SP2257	6系列	E63/E64	车身	新西兰调谐器	√
宝马	SP2258	6系列	E63/E64	车身	校正调谐器	√
宝马	SP2259	6系列	E63/E64	车身	风门马达重新定址	√
宝马	SP2260	6系列	E63/E64	车身	注册手机	√
宝马	SP2261	6系列	E63/E64	车身	记录更换电池	√
宝马	SP2262	6系列	E63/E64	车身	分析蓄电池充电状态	√
宝马	SP2263	6系列	E63/E64	车身	评估休眠电流监控	√
宝马	SP2264	6系列	E63/E64	车身	唤醒信号源的分析	√
宝马	SP2265	6系列	E63/E64	车身	触发翻车保护杆	√
宝马	SP2266	6系列	E63/E64	车身	全景摄像机校准/学习	√
宝马	SP2267	6系列	E63/E64	车身	制冷剂压缩机磨合保护	√

宝马	SP2268	6系列	E63/E64	车身	制冷剂压缩机/首次启动	√
宝马	SP2269	6系列	E63/E64	车身	蒸发器温度的工作温度	√
宝马	SP2270	6系列	E63/E64	车身	多媒体传输系统(MOST)存储配置	√
宝马	SP2271	6系列	E63/E64	车身	车窗初始化	√
宝马	SP2272	6系列	E63/E64	车身	驾驶员侧主动式靠背宽度-初始化设置	√
宝马	SP2273	6系列	E63/E64	车身	前乘客侧主动式靠背宽度-初始化设置	√
宝马	SP2274	6系列	E63/E64	车身	车道偏离报警装置校准	√
宝马	SP2275	6系列	E63/E64	车身	车身标准模块-前桥校准	√
宝马	SP2276	6系列	E63/E64	车身	学习无线电遥控器	√
宝马	SP2277	6系列	E63/E64	车身	更换在线服务	√
宝马	SP2278	6系列	E63/E64	车身	保存以太网配置	√
宝马	SP2279	6系列	E63/E64	车身	组件保护初始化设置	√
宝马	SP2280	6系列	E63/E64	车身	激活无线电模块	√
宝马	SP2281	6系列	E63/E64	车身	空调压缩机的起动保护	√
宝马	SP2282	6系列	E63/E64	车身	执行风门马达校准运行	√
宝马	SP2283	6系列	E63/E64	车身	风门马达安装位置	√
宝马	SP2284	6系列	E63/E64	车身	匹配低电压限值	√
宝马	SP2285	6系列	E63/E64	车身	校准自动恒温空调/后座区恒温空调选择轮	√
宝马	SP2286	6系列	E63/E64	车身	排空或加注制冷循环回路	√
宝马	SP2287	6系列	E63/E64	车身	注册手机接口盒和高速接口盒	√
宝马	SP2288	6系列	E63/E64	车身	天窗初始化	√
宝马	SP2289	6系列	E63/E64	车身	玻璃天窗遮阳板安装位置	√
宝马	SP2290	6系列	E63/E64	车身	初始化设置折叠式车顶	√
宝马	SP2291	6系列	E63/E64	车身	打开后备箱盖	√
宝马	SP2292	6系列	E63/E64	车身	自动折叠式车顶	√
宝马	SP2293	6系列	E63/E64	车身	高压安全性检查	√
宝马	SP2294	6系列	E63/E64	车身	定位绝缘故障	√
宝马	SP2295	6系列	E63/E64	车身	辅助电池和断路继电器	√
宝马	SP2296	6系列	E63/E64	车身	辅助电池(PCU)-记录更换电池	√
宝马	SP2297	6系列	E63/E64	车身	电池(CSM)恢复性改装	√

宝马	SP2298	6系列	E63/E64	车身	蓄电池参考	√
宝马	SP2299	6系列	E63/E64	车身	设置后座区记忆功能开关	√
宝马	SP2300	6系列	E63/E64	车身	驾驶员座椅标准化	√
宝马	SP2301	6系列	E63/E64	车身	前乘客座椅标准化	√
宝马	SP2302	6系列	E63/E64	车身	驾驶员侧后部标准化	√
宝马	SP2303	6系列	E63/E64	车身	前乘客侧后部标准化	√
宝马	SP2304	6系列	E63/E64	车身	Flexray初始化设置	√
宝马	SP2305	6系列	E63/E64	车身	更换左驱动装置	√
宝马	SP2306	6系列	E63/E64	车身	更换右驱动装置	√
宝马	SP2307	6系列	E63/E64	车身	安全气囊	√
宝马	SP2308	6系列	E63/E64	车身	大灯初始化	√
宝马	SP2309	6系列	E63/E64	车身	调整防炫目远光灯	√
宝马	SP2310	6系列	E63/E64	车身	调整定向照明	√
宝马	SP2311	6系列	E63/E64	车身	总线系统(LIN)上光源的自动寻址	√
宝马	SP2312	6系列	E63/E64	车身	学习转向显示前车灯电子设备	√
宝马	SP2313	6系列	E63/E64	车身	灭火装置初始化设置	√
宝马	SP2314	6系列	E63/E64	车身	紧急出口初始化设置	√
宝马	SP2315	6系列	E63/E64	车身	显示气瓶压力	√
宝马	SP2316	6系列	E63/E64	车身	演示模式	√
宝马	SP2317	6系列	E63/E64	车身	水箱徽标初始化设置	√
宝马	SP2318	6系列	E63/E64	车身	窗帘初始化设置	√
宝马	SP2319	6系列	E63/E64	车身	中央信息显示器挡板初始化设置	√
宝马	SP2320	6系列	E63/E64	车身	音响系统初始化设置	√
宝马	SP2321	6系列	E63/E64	车身	后行李箱盖自动装置初始化设置	√
宝马	SP2322	6系列	E63/E64	车身	伸缩式硬车顶	√
宝马	SP2323	6系列	E63/E64	车身	显示器秘钥初始化设置	√
宝马	SP2324	6系列	E63/E64	车身	复位在线服务	√
宝马	SP2325	6系列	E63/E64	车身	安全信息模块(SIM)卡配置	√
宝马	SP2326	6系列	E63/E64	车身	挂车挂钩初始化	√
宝马	SP2327	6系列	E63/E64	汽车底盘	转向角传感器调整	※

宝马	SP2328	6系列	E63/E64	汽车底盘	排放程序	√
宝马	SP2329	6系列	E63/E64	汽车底盘	特殊情况下的排放程序	√
宝马	SP2330	6系列	E63/E64	汽车底盘	校准动态稳定控制系统传感器	※
宝马	SP2331	6系列	E63/E64	汽车底盘	检查差速控制传感器	√
宝马	SP2332	6系列	E63/E64	汽车底盘	故障, 传感器, 学习值	※
宝马	SP2333	6系列	E63/E64	汽车底盘	横向加速度传感器	※
宝马	SP2334	6系列	E63/E64	汽车底盘	混合检测, 刹车系统	√
宝马	SP2335	6系列	E63/E64	汽车底盘	前轴压力传感器	√
宝马	SP2336	6系列	E63/E64	汽车底盘	开启启动	√
宝马	SP2337	6系列	E63/E64	汽车底盘	启动/调整主动转向	※
宝马	SP2338	6系列	E63/E64	汽车底盘	转向角传感器	√
宝马	SP2339	6系列	E63/E64	汽车底盘	轮胎故障指示灯	√
宝马	SP2340	6系列	E63/E64	汽车底盘	更换控制单元后的系统调试	√
宝马	SP2341	6系列	E63/E64	汽车底盘	减震器校准	√
宝马	SP2342	6系列	E63/E64	汽车底盘	转向角传感器调校	√
宝马	SP2343	6系列	E63/E64	汽车底盘	接通状态的预设置	√
宝马	SP2344	6系列	E63/E64	汽车底盘	设置定速控制传感器	√
宝马	SP2345	6系列	E63/E64	汽车底盘	调试起动	√
宝马	SP2346	6系列	E63/E64	汽车底盘	试运转故障	√
宝马	SP2347	6系列	E63/E64	汽车底盘	压力传感器前桥	√
宝马	SP2348	6系列	E63/E64	汽车底盘	压力传感器后桥	√
宝马	SP2349	6系列	E63/E64	汽车底盘	横向加速度传感器	√
宝马	SP2350	6系列	E63/E64	汽车底盘	学习故障传感器值	√
宝马	SP2351	6系列	E63/E64	汽车底盘	高度匹配	√
宝马	SP2352	6系列	E63/E64	汽车底盘	检测高度传感器	√
宝马	SP2353	6系列	E63/E64	汽车底盘	删除省电模式	√
宝马	SP2354	6系列	E63/E64	汽车底盘	检查供气装置	√
宝马	SP2355	6系列	E63/E64	汽车底盘	检查压缩机继电器	√
宝马	SP2356	6系列	E63/E64	汽车底盘	升高/降低功能检查	√
宝马	SP2357	6系列	E63/E64	汽车底盘	制动管路混淆检测	√



宝马	SP2358	6系列	E63/E64	汽车底盘	制动系统排气程序	√
宝马	SP2359	6系列	E63/E64	汽车底盘	动态稳定控制系统(DSC)传感器匹配	√
宝马	SP2360	6系列	E63/E64	汽车底盘	动态稳定控制系统(DSC)单元匹配	√
宝马	SP2361	6系列	E63/E64	汽车底盘	特殊情况的制动系统排气程序	√
宝马	SP2362	6系列	E63/E64	汽车底盘	主动转向控制的试运行/调整	√
宝马	SP2363	6系列	E63/E64	汽车底盘	试运行	√
宝马	SP2364	6系列	E63/E64	汽车底盘	修理厂模式	√
宝马	SP2365	6系列	E63/E64	汽车底盘	轮胎压力监控胎压设码	√
宝马	SP2366	6系列	E63/E64	汽车底盘	车轮电子系统测量值	√
宝马	SP2367	6系列	E63/E64	汽车底盘	轮胎压力监控初始化设置	√
宝马	SP2368	6系列	E63/E64	汽车底盘	动态稳定控制系统(DSC)-功率检测台退出工作	√
宝马	SP2369	6系列	E63/E64	汽车底盘	调整远距离传感器	√
宝马	SP2370	6系列	E63/E64	汽车底盘	调整近距离传感器	√
宝马	SP2371	6系列	E63/E64	汽车底盘	胎压报警指示	√
宝马	SP2372	6系列	E63/E64	汽车底盘	主动转向控制试运行	√
宝马	SP2373	6系列	E63/E64	汽车底盘	电动机械式助力转向系统-转向系试运行	√
宝马	SP2374	6系列	E63/E64	汽车底盘	辅助电池(电动机械式助力转向系统24伏特)-记录更换电	√
宝马	SP2375	6系列	E63/E64	汽车底盘	电容器箱-登记更换	√
宝马	SP2376	6系列	E63/E64	汽车底盘	一体式底盘管理系统-传感器匹配	√
宝马	SP2377	6系列	E63/E64	汽车底盘	制动踏板行程传感器启动	√
宝马	SP2378	6系列	E63/E64	汽车底盘	控制压缩机	√
宝马	SP2379	6系列	E63/E64	汽车底盘	风箱充气/排气	√
宝马	SP2380	6系列	E63/E64	汽车底盘	后桥侧向偏离调节(偏转测试)功能检测	√
宝马	SP2381	6系列	E63/E64	汽车底盘	后桥侧向偏离调节马达位置传感器试运行	√
宝马	SP2382	6系列	E63/E64	汽车底盘	后桥底盘测量	√
宝马	SP2383	6系列	E63/E64	汽车底盘	学习压力传感器并评估故障	√
宝马	SP2384	6系列	E63/E64	汽车底盘	试运转故障评估	√
宝马	SP2385	6系列	E63/E64	汽车底盘	启动自检	√
宝马	SP2386	6系列	E63/E64	汽车底盘	自检故障评估	√
宝马	SP2387	6系列	E63/E64	汽车底盘	标准化	√



宝马	SP2388	6系列	E63/E64	汽车底盘	部分标准化	√
宝马	SP2389	6系列	E63/E64	汽车底盘	磨合过程	√
宝马	SP2390	6系列	E63/E64	汽车底盘	变道警告系统传感器试运转	√
宝马	SP2391	6系列	E63/E64	汽车底盘	检查减震器卫星式控制单元的垂直加速传感器功能	√
宝马	SP2392	6系列	E63/E64	汽车底盘	动态稳定控制系统(DSC)匹配	√
宝马	SP2393	6系列	E63/E64	汽车底盘	检测压力传感器	√
宝马	SP2394	6系列	E63/E64	汽车底盘	数据记录器复位	√
宝马	SP2395	6系列	E63/E64	汽车底盘	检查高度传感器	√
宝马	SP2396	6系列	E63/E64	汽车底盘	蓄压器	√
宝马	SP2397	6系列	E63/E64	汽车底盘	对空气弹簧通风和排气	√
宝马	SP2398	6系列	E63/E64	汽车底盘	更改车辆水平	√
宝马	SP2399	6系列	E63/E64	汽车底盘	电子减震控制系统试运行	√
宝马	SP2400	6系列	E63/E64	汽车底盘	拉杆液压轴承	√
宝马	SP2401	6系列	E63/E64	驱动	空气流量传感器	※
宝马	SP2402	6系列	E63/E64	驱动	删除自适应值/变量	√
宝马	SP2403	6系列	E63/E64	驱动	怠速	√
宝马	SP2404	6系列	E63/E64	驱动	学习无级可变电子气门控制系统位置限制	※
宝马	SP2405	6系列	E63/E64	驱动	机电整合调整	√
宝马	SP2406	6系列	E63/E64	驱动	油位调整	√
宝马	SP2407	6系列	E63/E64	驱动	重设学习功能	√
宝马	SP2408	6系列	E63/E64	驱动	汽油发动机-便捷进入与启动系统	√
宝马	SP2409	6系列	E63/E64	驱动	怠速转速	√
宝马	SP2410	6系列	E63/E64	驱动	一氧化碳调节	√
宝马	SP2411	6系列	E63/E64	驱动	油耗表	√
宝马	SP2412	6系列	E63/E64	驱动	删除调校	√
宝马	SP2413	6系列	E63/E64	驱动	电子气门控制系统极限位置学习	√
宝马	SP2414	6系列	E63/E64	驱动	最小冲程调节	√
宝马	SP2415	6系列	E63/E64	驱动	拆下电子气门控制伺服马达	√
宝马	SP2416	6系列	E63/E64	驱动	怠速质量	√
宝马	SP2417	6系列	E63/E64	驱动	中间杠杆公差测试	√

宝马	SP2418	6系列	E63/E64	驱动	发动机内部压力	√
宝马	SP2419	6系列	E63/E64	驱动	车载诊断系统就绪代码显示	√
宝马	SP2420	6系列	E63/E64	驱动	核桃砂喷砂除碳后试运行	√
宝马	SP2421	6系列	E63/E64	驱动	机械电子控制系统匹配	√
宝马	SP2422	6系列	E63/E64	驱动	自适应功能复位	√
宝马	SP2423	6系列	E63/E64	驱动	显示和复位调校值	√
宝马	SP2424	6系列	E63/E64	驱动	换油	√
宝马	SP2425	6系列	E63/E64	驱动	油耗计算	√
宝马	SP2426	6系列	E63/E64	驱动	喷油嘴油量匹配	√
宝马	SP2427	6系列	E63/E64	驱动	空气质量计	√
宝马	SP2428	6系列	E63/E64	驱动	读取测量值	√
宝马	SP2429	6系列	E63/E64	驱动	运行平稳性测量	√
宝马	SP2430	6系列	E63/E64	驱动	燃油系统排气	√
宝马	SP2431	6系列	E63/E64	驱动	自适应周期	√
宝马	SP2432	6系列	E63/E64	驱动	怠速额定值/实际值比较	√
宝马	SP2433	6系列	E63/E64	驱动	氧传感器混淆	√
宝马	SP2434	6系列	E63/E64	驱动	删除调校/系列	√
宝马	SP2435	6系列	E63/E64	驱动	检测压缩情况	√
宝马	SP2436	6系列	E63/E64	驱动	冷却系统排气	√
宝马	SP2437	6系列	E63/E64	驱动	基本启始喷油量	√
宝马	SP2438	6系列	E63/E64	驱动	油量平均值调校	√
宝马	SP2439	6系列	E63/E64	驱动	更换微粒过滤器	√
宝马	SP2440	6系列	E63/E64	驱动	微粒过滤器再生	√
宝马	SP2441	6系列	E63/E64	驱动	E-OBD就绪代码	√
宝马	SP2442	6系列	E63/E64	驱动	机油匹配	√
宝马	SP2443	6系列	E63/E64	驱动	SAE永久故障代码	√
宝马	SP2444	6系列	E63/E64	驱动	显示持续故障代码循环状态	√
宝马	SP2445	6系列	E63/E64	驱动	复位调校	√
宝马	SP2446	6系列	E63/E64	驱动	OBD就绪代码	√
宝马	SP2447	6系列	E63/E64	驱动	控制燃油箱泄露诊断泵	√

宝马	SP2448	6系列	E63/E64	驱动	燃油等级显示	√
宝马	SP2449	6系列	E63/E64	驱动	诊断功能	√
宝马	SP2450	6系列	E63/E64	驱动	起动扭矩	√
宝马	SP2451	6系列	E63/E64	驱动	预热控制单元生产模式复位	√
宝马	SP2452	6系列	E63/E64	驱动	废气回流控制阀	√
宝马	SP2453	6系列	E63/E64	驱动	电动燃油泵	√
宝马	SP2454	6系列	E63/E64	驱动	油轨压力调节阀	√
宝马	SP2455	6系列	E63/E64	驱动	扰流风门调节装置	√
宝马	SP2456	6系列	E63/E64	驱动	废气涡轮增压器前的排气背压传感器	√
宝马	SP2457	6系列	E63/E64	驱动	信号齿轮	√
宝马	SP2458	6系列	E63/E64	驱动	读取(隐藏的)测量值	√
宝马	SP2459	6系列	E63/E64	驱动	记录发动机运行数据	√
宝马	SP2460	6系列	E63/E64	驱动	喷油嘴修正值复位	√
宝马	SP2461	6系列	E63/E64	驱动	暂时提高怠速转速	√
宝马	SP2462	6系列	E63/E64	驱动	变速箱自学习	√
宝马	SP2463	6系列	E63/E64	驱动	变速箱再校准	√
宝马	SP2464	6系列	E63/E64	驱动	离合器特性复位	√
宝马	SP2465	6系列	E63/E64	驱动	维修	√
宝马	SP2466	6系列	E63/E64	驱动	确定存储器预压力	√
宝马	SP2467	6系列	E63/E64	驱动	挂入任意档	√
宝马	SP2468	6系列	E63/E64	驱动	检测压缩情况(最大气门升程)	√
宝马	SP2469	6系列	E63/E64	驱动	匹配喷射装置	√
宝马	SP2470	6系列	E63/E64	驱动	更换氧化氮废气触媒转换器	√
宝马	SP2471	6系列	E63/E64	驱动	氧化氮废气触媒转换器再生	√
宝马	SP2472	6系列	E63/E64	驱动	发动机自动启停系统检查	√
宝马	SP2473	6系列	E63/E64	驱动	燃油等级	√
宝马	SP2474	6系列	E63/E64	驱动	水箱百叶窗	√
宝马	SP2475	6系列	E63/E64	驱动	复位-选择性催化还原系统防止起动	√
宝马	SP2476	6系列	E63/E64	驱动	预热控制单元	√
宝马	SP2477	6系列	E63/E64	驱动	复位变量	√

宝马	SP2478	6系列	E63/E64	驱动	分动器-校准	√
宝马	SP2479	6系列	E63/E64	驱动	起动机锁止复位	√
宝马	SP2480	6系列	E63/E64	驱动	内部电动转向柱锁故障计数器复位	√
宝马	SP2481	6系列	E63/E64	驱动	机械电子控制系统数据匹配	√
宝马	SP2482	6系列	E63/E64	驱动	冲洗功能	√
宝马	SP2483	6系列	E63/E64	驱动	格式化故障代码存储器	√
宝马	SP2484	6系列	E63/E64	驱动	离合器调校	√
宝马	SP2485	6系列	E63/E64	驱动	学习阀门特性线	√
宝马	SP2486	6系列	E63/E64	驱动	变速箱调校	√
宝马	SP2487	6系列	E63/E64	驱动	复位扭矩特性线	√
宝马	SP2488	6系列	E63/E64	驱动	驻车锁止器锁定测试	√
宝马	SP2489	6系列	E63/E64	驱动	驻车锁止器功能检查	√
宝马	SP2490	6系列	E63/E64	驱动	读取/删除调校	√
宝马	SP2491	6系列	E63/E64	驱动	换油保养周期复位	√
宝马	SP2492	6系列	E63/E64	驱动	喷射关闭	√
宝马	SP2493	6系列	E63/E64	驱动	变速箱油泵控制	√
宝马	SP2494	6系列	E63/E64	驱动	记录起动机更换	√
宝马	SP2495	6系列	E63/E64	驱动	电子气门控制系统磨合阶段	√
宝马	SP2496	6系列	E63/E64	驱动	调整废气阀门杆	√
宝马	SP2497	6系列	E63/E64	驱动	喷油嘴测定	√
宝马	SP2498	6系列	E63/E64	驱动	零档传感器调校	√
宝马	SP2499	6系列	E63/E64	驱动	可变凸轮轴正时控制系统-排气	√
宝马	SP2500	6系列	E63/E64	驱动	降低液压压力	√
宝马	SP2501	6系列	E63/E64	驱动	排空液压系统	√
宝马	SP2502	6系列	E63/E64	驱动	挂入定义的空档	√
宝马	SP2503	6系列	E63/E64	驱动	更换和维修	√
宝马	SP2504	6系列	E63/E64	驱动	复位燃油泵控制单元生产模式	√
宝马	SP2505	6系列	E63/E64	驱动	发动机机油	√
宝马	SP2506	6系列	E63/E64	驱动	汽油微粒过滤器-记录更换情况	√
宝马	SP2507	6系列	E63/E64	驱动	调整废气传感器	√

宝马	SP2508	6系列	E63/E64	驱动	汽油微粒过滤器-再生	√
宝马	SP2509	6系列	E63/E64	驱动	汽油微粒过滤器-初次运行	√
宝马	SP2510	6系列	E63/E64	驱动	预热塞	√
宝马	SP2511	6系列	E63/E64	驱动	发动机系统数据恢复	√
宝马	SP2512	6系列	E63/E64	驱动	运行平稳性控制	√
宝马	SP2513	6系列	E63/E64	驱动	显示燃油箱油位	√
宝马	SP2514	6系列	E63/E64	驱动	选择性催化还原系统匹配和调校	√
宝马	SP2515	6系列	E63/E64	驱动	控制输送泵	√
宝马	SP2516	6系列	E63/E64	驱动	选择性催化还原系统-液罐系统初始化设置	√
宝马	SP2517	6系列	E63/E64	驱动	选择性催化还原系统-更换废气触媒转换器	√
宝马	SP2518	6系列	E63/E64	驱动	选择性催化还原系统-装配模式复位	√
宝马	SP2519	6系列	E63/E64	驱动	换挡转速调整	√
宝马	SP2520	6系列	E63/E64	驱动	空档滑行	√
宝马	SP2521	6系列	E63/E64	驱动	专家模式	√
宝马	SP2522	6系列	E63/E64	驱动	标准调校	√
宝马	SP2523	6系列	E63/E64	驱动	高压蓄电池充电	√
宝马	SP2524	6系列	E63/E64	驱动	高压蓄电池单元试运行	√
宝马	SP2525	6系列	E63/E64	驱动	高压蓄电池单元-电气评估可运输性	√
宝马	SP2526	6系列	E63/E64	驱动	转子位置传感器匹配	√
宝马	SP2527	6系列	E63/E64	驱动	转换器(DC)匹配	√
宝马	SP2528	6系列	E63/E64	驱动	匹配燃油箱压力传感器	√
宝马	SP2529	6系列	E63/E64	驱动	电子气门控制系统冲程调校	√
宝马	SP2530	6系列	E63/E64	驱动	匹配装备系列	√
宝马	SP2531	6系列	E63/E64	驱动	学习废气风门或移至安装位置	√
宝马	SP2532	6系列	E63/E64	驱动	删除安装模式	√
宝马	SP2533	6系列	E63/E64	驱动	进气系统密封性检测	√
宝马	SP2534	6系列	E63/E64	驱动	重置发电机的统计数据	√
宝马	SP2535	6系列	E63/E64	驱动	便捷进入与起动系统(KL15)激活/退出工作	√
宝马	SP2536	6系列	E63/E64	驱动	电子禁启动防盗装置(EWS)复位	√
宝马	SP2537	6系列	E63/E64	驱动	维修可控的后桥锁	√

宝马	SP2538	6系列	E63/E64	驱动	学习档位传感器	√
宝马	SP2539	6系列	E63/E64	驱动	删除装配模式	√
宝马	SP2540	6系列	E63/E64	驱动	辅助电池-记录更换电池	√
宝马	SP2541	6系列	E63/E64	驱动	集成电动泵	√
宝马	SP2542	6系列	E63/E64	驱动	前部电子模块(FEM)KL15激活/退出工作	√
宝马	SP2543	6系列	E63/E64	驱动	调校预热塞	√
宝马	SP2544	6系列	E63/E64	驱动	燃油泵控制电子装置试运行	√
宝马	SP2545	6系列	E63/E64	驱动	发动机系统燃油泵控制单元生产模式	√
宝马	SP2546	6系列	E63/E64	驱动	凸轮轴角度错位调校-激活	√
宝马	SP2547	6系列	E63/E64	驱动	重置起动机发电机(48伏特)生产模式	√
宝马	SP2548	6系列	E63/E64	驱动	发动机自动启停功能停用安装模式	√
宝马	SP2549	6系列	E63/E64	驱动	废气再循环阀安装位置	√
宝马	SP2550	6系列	E63/E64	驱动	选择性催化还原反应液罐液位显示	√
宝马	SP2551	6系列	E63/E64	驱动	选择性催化还原反应液罐系统试运行	√
宝马	SP2552	6系列	E63/E64	驱动	选择性催化还原反应液罐系统的系统测试	√
宝马	SP2553	6系列	E63/E64	驱动	选择性催化还原系统-调校和匹配	√
宝马	SP2554	6系列	E63/E64	驱动	废气再循环冷却器	√
宝马	SP2555	6系列	E63/E64	驱动	排气堵塞风门安装位置	√
宝马	SP2556	6系列	E63/E64	驱动	复位油轨压力控制	√
宝马	SP2557	6系列	E63/E64	驱动	记录学习加速传感器	√
宝马	SP2558	6系列	E63/E64	驱动	废气门调节器-学习极限位置/调整废气阀门杆	√
宝马	SP2559	6系列	E63/E64	驱动	匹配电动节气门调节器	√
宝马	SP2560	6系列	E63/E64	驱动	检查信号齿轮调校	√
宝马	SP2561	6系列	E63/E64	驱动	发动机控制单元的锁止状态	√
宝马	SP2562	6系列	E63/E64	驱动	校准电子节温器	√
宝马	SP2563	6系列	E63/E64	驱动	发动机测量参数	√
宝马	SP2564	6系列	E63/E64	驱动	检查控制模块历史存储器	√
宝马	SP2565	6系列	E63/E64	驱动	后桥恒力矩分配-试运行	√
宝马	SP2566	6系列	E63/E64	驱动	后桥恒力矩分配换油	√
宝马	SP2567	6系列	E63/E64	驱动	删除安全模式	√



宝马	SP2568	6系列	E63/E64	驱动	主域控制器(BDC)-KL15激活/退出工作	√
宝马	SP2569	6系列	E63/E64	驱动	齿轮油	√
宝马	SP2570	6系列	E63/E64	驱动	集成电气泵(IEP)	√
宝马	SP2571	6系列	E63/E64	驱动	静态自适应	√
宝马	SP2572	6系列	E63/E64	驱动	电动真空泵-复位运行时间	√
宝马	SP2573	6系列	E63/E64	驱动	电机电子装置-删除装配模式	√
宝马	SP2574	6系列	E63/E64	驱动	读取转子位置传感器的匹配值	√
宝马	SP2575	6系列	E63/E64	驱动	读取上次充电过程的历史记录	√
宝马	SP2576	6系列	E63/E64	驱动	蓄电池单元-读取保存在存储器管理电子装置(SME)中的	√
宝马	SP2577	6系列	E63/E64	驱动	编程后启用冷却液泵	√
宝马	SP2578	6系列	E63/E64	驱动	高压蓄电池单元-记录电池单元模块系列号	√
宝马	SP2579	6系列	E63/E64	驱动	删除装配模式(CPM)	√
宝马	SP2580	6系列	E63/E64	驱动	无压状态下切换高压系统-读取限制原因	√
宝马	SP2581	6系列	E63/E64	驱动	OBD扫描工具	√
宝马	SP2582	6系列	E63/E64	驱动	通过排放警示灯标记故障代码	√
宝马	SP2583	6系列	E63/E64	驱动	OBD测试组	√
宝马	SP2584	6系列	F06/F12/F13	车身	分析蓄电池充电状态	√
宝马	SP2585	6系列	F06/F12/F13	车身	风门马达重新定址	√
宝马	SP2586	6系列	F06/F12/F13	车身	窗帘初始化设置	√
宝马	SP2587	6系列	F06/F12/F13	车身	评估休眠电流监控	√
宝马	SP2588	6系列	F06/F12/F13	车身	安装位置	√
宝马	SP2589	6系列	F06/F12/F13	车身	调整定向照明	√
宝马	SP2590	6系列	F06/F12/F13	车身	总线系统(LIN)上光源的自动寻址	√
宝马	SP2591	6系列	F06/F12/F13	车身	安全气囊	√
宝马	SP2592	6系列	F06/F12/F13	车身	大灯初始化	√
宝马	SP2593	6系列	F06/F12/F13	汽车底盘	电容器箱-登记更换	√
宝马	SP2594	6系列	F06/F12/F13	汽车底盘	一体式底盘管理系统-传感器匹配	√
宝马	SP2595	6系列	F06/F12/F13	汽车底盘	控制压缩机	√
宝马	SP2596	6系列	F06/F12/F13	汽车底盘	风箱充气/排气	√
宝马	SP2597	6系列	F06/F12/F13	汽车底盘	标准化	√



宝马	SP2598	6系列	F06/F12/F13	汽车底盘	部分标准化	√
宝马	SP2599	6系列	F06/F12/F13	汽车底盘	磨合过程	√
宝马	SP2600	6系列	F06/F12/F13	汽车底盘	检测压力传感器	√
宝马	SP2601	6系列	F06/F12/F13	汽车底盘	数据记录器复位	√
宝马	SP2602	6系列	F06/F12/F13	汽车底盘	检查高度传感器	√
宝马	SP2603	6系列	F06/F12/F13	汽车底盘	对空气弹簧通风和排气	√
宝马	SP2604	6系列	F06/F12/F13	汽车底盘	更改车辆水平	√
宝马	SP2605	6系列	F06/F12/F13	汽车底盘	电子减震控制系统试运行	√
宝马	SP2606	6系列	F06/F12/F13	汽车底盘	车轮电子系统测量值	√
宝马	SP2607	6系列	F06/F12/F13	汽车底盘	检测高度传感器	√
宝马	SP2608	6系列	F06/F12/F13	汽车底盘	主动转向控制试运行	√
宝马	SP2609	6系列	F06/F12/F13	汽车底盘	后桥侧向偏离调节(偏转测试)功能检测	√
宝马	SP2610	6系列	F06/F12/F13	汽车底盘	后桥侧向偏离调节马达位置传感器试运行	√
宝马	SP2611	6系列	F06/F12/F13	汽车底盘	后桥底盘测量	√
宝马	SP2612	6系列	F06/F12/F13	汽车底盘	学习压力传感器并评估故障	√
宝马	SP2613	6系列	F06/F12/F13	汽车底盘	试运转故障评估	√
宝马	SP2614	6系列	F06/F12/F13	汽车底盘	启动自检	√
宝马	SP2615	6系列	F06/F12/F13	汽车底盘	自检故障评估	√
宝马	SP2616	6系列	F06/F12/F13	汽车底盘	变道警告系统传感器试运转	√
宝马	SP2617	6系列	F06/F12/F13	汽车底盘	检查减震器卫星式控制单元的垂直加速传感器功能	√
宝马	SP2618	6系列	F06/F12/F13	驱动	删除调校	√
宝马	SP2619	6系列	F06/F12/F13	驱动	便捷进入与起动系统(CAS)-KL15激活/退出工作	√
宝马	SP2620	6系列	F06/F12/F13	驱动	机油匹配	√
宝马	SP2621	6系列	F06/F12/F13	驱动	匹配喷射装置	√
宝马	SP2622	6系列	F06/F12/F13	驱动	电子气门控制系统磨合阶段	√
宝马	SP2623	6系列	F06/F12/F13	驱动	调整废气阀门杆	√
宝马	SP2624	6系列	F06/F12/F13	驱动	删除装配模式	√
宝马	SP2625	6系列	F06/F12/F13	驱动	复位燃油泵控制单元生产模式	√
宝马	SP2626	6系列	F06/F12/F13	驱动	高压蓄电池充电	√
宝马	SP2627	6系列	F06/F12/F13	驱动	转换器(DC)匹配	√

宝马	SP2628	6系列	F06/F12/F13	驱动	进气系统密封性检测	√
宝马	SP2629	6系列	F06/F12/F13	驱动	前部电子模块(FEM)KL15激活/退出工作	√
宝马	SP2630	6系列	F06/F12/F13	驱动	主域控制器(BDC)-KL15激活/退出工作	√
宝马	SP2631	6系列	F06/F12/F13	驱动	集成电气泵(IEP)	√
宝马	SP2632	6系列	F06/F12/F13	驱动	核桃砂喷砂除碳后试运行	√
宝马	SP2633	6系列	F06/F12/F13	驱动	机械电子控制系统数据匹配	√
宝马	SP2634	6系列	F06/F12/F13	驱动	冲洗功能	√
宝马	SP2635	6系列	F06/F12/F13	驱动	格式化故障代码存储器	√
宝马	SP2636	6系列	F06/F12/F13	驱动	离合器调校	√
宝马	SP2637	6系列	F06/F12/F13	驱动	变速箱调校	√
宝马	SP2638	6系列	F06/F12/F13	驱动	复位扭矩特性线	√
宝马	SP2639	6系列	F06/F12/F13	驱动	驻车锁止器功能检查	√
宝马	SP2640	6系列	F06/F12/F13	驱动	学习阀门特性线	√
宝马	SP2641	6系列	F06/F12/F13	驱动	电子禁启动防盗装置(EWS)复位	√
宝马	SP2642	6系列	F06/F12/F13	驱动	集成电动泵	√
宝马	SP2643	6系列	F06/F12/F13/G32	保养	删除运输模式	√
宝马	SP2644	6系列	F06/F12/F13/G32	保养	软件复位	√
宝马	SP2645	6系列	F06/F12/F13/G32	保养	保养修正	√
宝马	SP2646	6系列	F06/F12/F13/G32	车身	空调压缩机的起动保护	√
宝马	SP2647	6系列	F06/F12/F13/G32	车身	电力下降命令	√
宝马	SP2648	6系列	F06/F12/F13/G32	车身	调整防炫目远光灯	√
宝马	SP2649	6系列	F06/F12/F13/G32	车身	学习转向显示前车灯电子设备	√
宝马	SP2650	6系列	F06/F12/F13/G32	车身	车窗	√
宝马	SP2651	6系列	F06/F12/F13/G32	车身	天窗	√
宝马	SP2652	6系列	F06/F12/F13/G32	车身	Flexray初始化设置	√
宝马	SP2653	6系列	F06/F12/F13/G32	车身	后行李箱盖自动装置初始化设置	√
宝马	SP2654	6系列	F06/F12/F13/G32	汽车底盘	制动系统排气程序	√
宝马	SP2655	6系列	F06/F12/F13/G32	汽车底盘	修理厂模式	√
宝马	SP2656	6系列	F06/F12/F13/G32	汽车底盘	辅助电池(电动机械式助力转向系统24伏特)-记录更换 电池	√

宝马	SP2657	6系列	F06/F12/F13/G32	汽车底盘	制动踏板行程传感器启动	√
宝马	SP2658	6系列	F06/F12/F13/G32	汽车底盘	蓄压器	√
宝马	SP2659	6系列	F06/F12/F13/G32	汽车底盘	轮胎压力监控提示数据	√
宝马	SP2660	6系列	F06/F12/F13/G32	汽车底盘	电动机械式助力转向系统-转向系试运行	√
宝马	SP2661	6系列	F06/F12/F13/G32	汽车底盘	轮胎压力监控胎压设码	√
宝马	SP2662	6系列	F06/F12/F13/G32	汽车底盘	轮胎压力监控初始化设置	√
宝马	SP2663	6系列	F06/F12/F13/G32	汽车底盘	EPB电子刹车	√
宝马	SP2664	6系列	F06/F12/F13/G32	驱动	怠速转速	√
宝马	SP2665	6系列	F06/F12/F13/G32	驱动	起动马达锁止复位	√
宝马	SP2666	6系列	F06/F12/F13/G32	驱动	复位调校	√
宝马	SP2667	6系列	F06/F12/F13/G32	驱动	冷却系统排气	√
宝马	SP2668	6系列	F06/F12/F13/G32	驱动	记录起动机更换	√
宝马	SP2669	6系列	F06/F12/F13/G32	驱动	转子位置传感器匹配	√
宝马	SP2670	6系列	F06/F12/F13/G32	驱动	发动机机油	√
宝马	SP2671	6系列	F06/F12/F13/G32	驱动	汽油微粒过滤器-记录更换情况	√
宝马	SP2672	6系列	F06/F12/F13/G32	驱动	调整废气传感器	√
宝马	SP2673	6系列	F06/F12/F13/G32	驱动	汽油微粒过滤器-再生	√
宝马	SP2674	6系列	F06/F12/F13/G32	驱动	汽油微粒过滤器-初次运行	√
宝马	SP2675	6系列	F06/F12/F13/G32	驱动	高压蓄电池单元试运行	√
宝马	SP2676	6系列	F06/F12/F13/G32	驱动	高压蓄电池单元-电气评估可运输性	√
宝马	SP2677	6系列	F06/F12/F13/G32	驱动	匹配燃油箱压力传感器	√
宝马	SP2678	6系列	F06/F12/F13/G32	驱动	电子气门控制系统冲程调校	√
宝马	SP2679	6系列	F06/F12/F13/G32	驱动	匹配装备系列	√
宝马	SP2680	6系列	F06/F12/F13/G32	驱动	学习废气风门或移至安装位置	√
宝马	SP2681	6系列	F06/F12/F13/G32	驱动	删除安装模式	√
宝马	SP2682	6系列	F06/F12/F13/G32	驱动	辅助电池-记录更换电池	√
宝马	SP2683	6系列	F06/F12/F13/G32	驱动	记录学习加速传感器	√
宝马	SP2684	6系列	F06/F12/F13/G32	驱动	废气门调节器-学习极限位置/调整废气阀门杆	√
宝马	SP2685	6系列	F06/F12/F13/G32	驱动	匹配电动节气门调节器	√
宝马	SP2686	6系列	F06/F12/F13/G32	驱动	检查信号齿轮调校	√

宝马	SP2687	6系列	F06/F12/F13/G32	驱动	校准电子节温器	√
宝马	SP2688	6系列	F06/F12/F13/G32	驱动	发动机测量参数	√
宝马	SP2689	6系列	F06/F12/F13/G32	驱动	检查控制模块历史存储器	√
宝马	SP2690	6系列	F06/F12/F13/G32	驱动	静态自适应	√
宝马	SP2691	6系列	F06/F12/F13/G32	驱动	自适应功能复位	√
宝马	SP2692	6系列	F06/F12/F13/G32	驱动	电动真空泵-复位运行时间	√
宝马	SP2693	6系列	F06/F12/F13/G32	驱动	读取转子位置传感器的匹配值	√
宝马	SP2694	6系列	F06/F12/F13/G32	驱动	读取上次充电过程的历史记录	√
宝马	SP2695	6系列	F06/F12/F13/G32	驱动	编程后启用冷却液泵	√
宝马	SP2696	6系列	F06/F12/F13/G32	驱动	高压蓄电池单元-记录电池单元模块系列号	√
宝马	SP2697	6系列	F06/F12/F13/G32	驱动	删除装配模式(CPM)	√
宝马	SP2698	6系列	F06/F12/F13/G32	驱动	无压状态下切换高压系统-读取限制原因	√
宝马	SP2699	6系列	F06/F12/F13/G32	驱动	电气控制系统匹配	√
宝马	SP2700	6系列	F06/F12/F13/G32	驱动	喷油嘴编码	√
宝马	SP2701	6系列	F06/F12/F13/G32	驱动	变速箱匹配	√
宝马	SP2702	6系列	F13	汽车底盘	辅助电池(20VEPS):更换电池	√
宝马	SP2703	6系列	F13	汽车底盘	HSR功能检查(挠度测试)	√
宝马	SP2704	6系列	F13	汽车底盘	重置燃油泵控制模块的生产模式	√
宝马	SP2705	6系列	F13	汽车底盘	启动主动转向	√
宝马	SP2706	6系列	F13	汽车底盘	启动HSR转子位置传感器	√
宝马	SP2707	6系列	G32	车身	遥控起动发射器初始化设置	√
宝马	SP2708	6系列	G32	车身	解锁电控辅助加热器	√
宝马	SP2709	6系列	G32	车身	全景车顶维护位置	√
宝马	SP2710	6系列	G32	车身	防盗报警系统(DWA)监控诊断插座	√
宝马	SP2711	6系列	G32	汽车底盘	电动机械式助力转向系统(EPS)-转向系试运行	√
宝马	SP2712	6系列	G32	汽车底盘	动态行驶传感器匹配	√
宝马	SP2713	6系列	G32	汽车底盘	空气弹簧	√
宝马	SP2714	6系列	G32	汽车底盘	压缩机运行	√
宝马	SP2715	6系列	G32	汽车底盘	车辆能级	√
宝马	SP2716	6系列	G32	汽车底盘	高度传感器大灯光线水平调整	√

宝马	SP2717	6系列	G32	汽车底盘	状态值	√
宝马	SP2718	6系列	G32	汽车底盘	垂直加速度传感器	√
宝马	SP2719	6系列	G32	汽车底盘	数据存储器	√
宝马	SP2720	6系列	G32	汽车底盘	运输模式和修理厂模式	√
宝马	SP2721	6系列	G32	汽车底盘	轮胎压力监控测量值	√
宝马	SP2722	6系列	G32	汽车底盘	轮胎充气压力电子标牌数据	√
宝马	SP2723	6系列	G32	汽车底盘	标准化设置转向柱调整装置	√
宝马	SP2724	6系列	G32	汽车底盘	更换制动液	√
宝马	SP2725	6系列	G32	汽车底盘	车辆高度	√
宝马	SP2726	6系列	G32	驱动	油位调整	√
宝马	SP2727	6系列	G32	驱动	换油	√
宝马	SP2728	6系列	G32	驱动	学习功能	√
宝马	SP2729	6系列	G32/F06/F12/F13	车身	座椅匹配	√
宝马	SP2730	6系列	G32/F06/F12/F13	车身	蓄电池匹配	√
宝马	SP2731	6系列	G32/F06/F12/F13	汽车底盘	悬挂系统	√
宝马	SP2732	6系列	G32/F06/F12/F13	汽车底盘	电子转向匹配	√
宝马	SP2733	7系列	E38	车身	禁用/启用钥匙	√
宝马	SP2734	7系列	E38	车身	ECU编码信息	√
宝马	SP2735	7系列	E38	车身	室外温度影响	√
宝马	SP2736	7系列	E38	车身	读取代码数据	√
宝马	SP2737	7系列	E38	车身	读取运行数据	√
宝马	SP2738	7系列	E38	车身	系统测试	√
宝马	SP2739	7系列	E38	车身	休眠模式	√
宝马	SP2740	7系列	E38	车身	运输锁	√
宝马	SP2741	7系列	E38	车身	添加生产日期	√
宝马	SP2742	7系列	E38	车身	复位保养周期显示器	√
宝马	SP2743	7系列	E38	车身	搜索	√
宝马	SP2744	7系列	E38	车身	读取设码数据	√
宝马	SP2745	7系列	E38	车身	干扰锁止复位	√
宝马	SP2746	7系列	E38	车身	听筒注册/注销	√

宝马	SP2747	7系列	E38	汽车底盘	ABS/DSC终检	√
宝马	SP2748	7系列	E38	汽车底盘	调整	√
宝马	SP2749	7系列	E38	汽车底盘	预充泵排气电路	√
宝马	SP2750	7系列	E38	汽车底盘	控制单元更换	√
宝马	SP2751	7系列	E38	汽车底盘	最终ABS检查	√
宝马	SP2752	7系列	E38	汽车底盘	液压混合检查	√
宝马	SP2753	7系列	E38	汽车底盘	旋转传感器率	√
宝马	SP2754	7系列	E38	汽车底盘	重置ABS电机继电器时钟计数器	√
宝马	SP2755	7系列	E38	汽车底盘	定速控制传感器初始化设置	√
宝马	SP2756	7系列	E38	汽车底盘	转向角传感器	√
宝马	SP2757	7系列	E38	汽车底盘	偏转率传感器	√
宝马	SP2758	7系列	E38	汽车底盘	控制单元调换	√
宝马	SP2759	7系列	E38	汽车底盘	制动管路混滑检测	√
宝马	SP2760	7系列	E38	驱动	怠速调整	※
宝马	SP2761	7系列	E38	驱动	清除自适应值	√
宝马	SP2762	7系列	E38	驱动	EWS/DMX对准	√
宝马	SP2763	7系列	E38	驱动	混合预备	√
宝马	SP2764	7系列	E38	驱动	编程所有调整	√
宝马	SP2765	7系列	E38	驱动	平稳运行测量	√
宝马	SP2766	7系列	E38	驱动	油箱泄漏系统检查	√
宝马	SP2767	7系列	E38	驱动	油箱泄露测试	√
宝马	SP2768	7系列	E38	驱动	传输模式	√
宝马	SP2769	7系列	E38	驱动	怠速转速匹配	√
宝马	SP2770	7系列	E38	驱动	复位调校	√
宝马	SP2771	7系列	E38	驱动	OBD就绪代码	√
宝马	SP2772	7系列	E38	驱动	喷油快特性曲线	√
宝马	SP2773	7系列	E38	驱动	多功能方向盘和空调系统	√
宝马	SP2774	7系列	E38	驱动	对所有匹配进行编程	√
宝马	SP2775	7系列	E38	驱动	预供给泵控制	√
宝马	SP2776	7系列	E38	驱动	输入加装信息	√



宝马	SP2777	7系列	E38/E65	汽车底盘	排气,车辆动态稳定控制系统液压	√
宝马	SP2778	7系列	E38/E65	汽车底盘	横向加速度传感器	※
宝马	SP2779	7系列	E38/E65	汽车底盘	混合检测,刹车系统	√
宝马	SP2780	7系列	E38/E65	驱动	一氧化碳调节	√
宝马	SP2781	7系列	E38/E65	驱动	怠速	√
宝马	SP2782	7系列	E38/E65	驱动	喷射率	※
宝马	SP2783	7系列	E38/E65	驱动	启动燃油传输	※
宝马	SP2784	7系列	E38/E65/E66/E67/E68	汽车底盘	动态稳定控制系统(DSC)液压系统排气	√
宝马	SP2785	7系列	E38/E65/E66/E67/E68	汽车底盘	设置定速控制传感器	√
宝马	SP2786	7系列	E38/E65/E66/E67/E68	汽车底盘	横向加速度传感器	√
宝马	SP2787	7系列	E38/E65/E66/E67/E68	驱动	怠速转速	√
宝马	SP2788	7系列	E38/E65/E66/E67/E68	驱动	一氧化碳调节	√
宝马	SP2789	7系列	E38/E65/E66/E67/E68	驱动	油位调整	√
宝马	SP2790	7系列	E38/E65/E66/E67/E68	驱动	油耗计算	√
宝马	SP2791	7系列	E38/E65/E66/E67/E68	驱动	运行平稳性测量	√
宝马	SP2792	7系列	E38/E65/E66/E67/E68	驱动	怠速额定值/实际值比较	√
宝马	SP2793	7系列	E38/E65/E66/E67/E68	驱动	检测压缩情况	√
宝马	SP2794	7系列	E65	车身	装配位置	√
宝马	SP2795	7系列	E65	车身	CBS修正,车辆数据	√
宝马	SP2796	7系列	E65	车身	CBS功能,发动机机油,受干扰	√
宝马	SP2797	7系列	E65	车身	代码数据	√
宝马	SP2798	7系列	E65	车身	组测试	√
宝马	SP2799	7系列	E65	车身	删除传输模式	√
宝马	SP2800	7系列	E65	车身	分配位置	√
宝马	SP2801	7系列	E65	车身	禁用/启用	√
宝马	SP2802	7系列	E65	车身	执行加热测试	√
宝马	SP2803	7系列	E65	车身	初始化	√
宝马	SP2804	7系列	E65	车身	初始化电动车窗	√
宝马	SP2805	7系列	E65	车身	初始化雨量传感器	√
宝马	SP2806	7系列	E65	车身	初始化滑动/倾斜天窗	√



宝马	SP2807	7系列	E65	车身	个人识别号	√
宝马	SP2808	7系列	E65	车身	断电命令	√
宝马	SP2809	7系列	E65	车身	注册电池更换	√
宝马	SP2810	7系列	E65	车身	重置基于CBS条件的服务	√
宝马	SP2811	7系列	E65	车身	后轮轴对准	√
宝马	SP2812	7系列	E65	车身	解锁	√
宝马	SP2813	7系列	E65	车身	通风SRA	√
宝马	SP2814	7系列	E65	车身	垂直调整	√
宝马	SP2815	7系列	E65	车身	车窗初始化	√
宝马	SP2816	7系列	E65	汽车底盘	减震装置调整	√
宝马	SP2817	7系列	E65	汽车底盘	转向角传感器调整	※
宝马	SP2818	7系列	E65	汽车底盘	装配模式	√
宝马	SP2819	7系列	E65	汽车底盘	供气系统检测	※
宝马	SP2820	7系列	E65	汽车底盘	压缩机继电器检测	※
宝马	SP2821	7系列	E65	汽车底盘	升高/降低功能检测	√
宝马	SP2822	7系列	E65	汽车底盘	行驶高度传感器检测	※
宝马	SP2823	7系列	E65	汽车底盘	CIM中央底盘模块控制单元	√
宝马	SP2824	7系列	E65	汽车底盘	删除能量保存模式	√
宝马	SP2825	7系列	E65	汽车底盘	故障，传感器,学习值	※
宝马	SP2826	7系列	E65	汽车底盘	初步设定,开启状态	√
宝马	SP2827	7系列	E65	汽车底盘	行程位置检测	√
宝马	SP2828	7系列	E65	汽车底盘	前轴压力传感器	√
宝马	SP2829	7系列	E65	汽车底盘	避震装置性能	√
宝马	SP2830	7系列	E65	汽车底盘	开启启动	√
宝马	SP2831	7系列	E65	汽车底盘	在更换控制单元后启动系统	√
宝马	SP2832	7系列	E65	汽车底盘	维修中断	√
宝马	SP2833	7系列	E65	驱动	空气流量传感器	※
宝马	SP2834	7系列	E65	驱动	排气，燃油系统	√
宝马	SP2835	7系列	E65	驱动	CAS,DME/DDE校准	√
宝马	SP2836	7系列	E65	驱动	清除自适应值	√

宝马	SP2837	7系列	E65	驱动	互换氧传感器检查	√
宝马	SP2838	7系列	E65	驱动	检查可变进气歧管	√
宝马	SP2839	7系列	E65	驱动	DDE-CAS	√
宝马	SP2840	7系列	E65	驱动	删除自适应值/变量	√
宝马	SP2841	7系列	E65	驱动	数字式电子伺服系统-CAS	√
宝马	SP2842	7系列	E65	驱动	电动冷却液泵测试	√
宝马	SP2843	7系列	E65	驱动	发动机内部压力	√
宝马	SP2844	7系列	E65	驱动	测试闭路电流	√
宝马	SP2845	7系列	E65	驱动	废气再循环系统	√
宝马	SP2846	7系列	E65	驱动	燃油箱泄漏	√
宝马	SP2847	7系列	E65	驱动	学习无级可变电子气门控制系统位置限制	※
宝马	SP2848	7系列	E65	驱动	学习Valvetronic电子气门极限位置	√
宝马	SP2849	7系列	E65	驱动	传输限制	√
宝马	SP2850	7系列	E65	驱动	机械组件/功能	√
宝马	SP2851	7系列	E65	驱动	机电整合调整	√
宝马	SP2852	7系列	E65	驱动	最小冲程调整	√
宝马	SP2853	7系列	E65	驱动	油位调整	√
宝马	SP2854	7系列	E65	驱动	读取测量值	√
宝马	SP2855	7系列	E65	驱动	冷媒压缩机	√
宝马	SP2856	7系列	E65	驱动	卸下Valvetronic伺服电机	√
宝马	SP2857	7系列	E65	驱动	重设学习功能	√
宝马	SP2858	7系列	E65	驱动	油箱泄露诊断	√
宝马	SP2859	7系列	E65	驱动	通风,冷却系统	√
宝马	SP2860	7系列	E65	驱动	无极可变电子气门控制自适应	√
宝马	SP2861	7系列	E65	驱动	VANOS系统控制测试	√
宝马	SP2862	7系列	E65/E66	驱动	公差测试, 中间杠杆	√
宝马	SP2863	7系列	E65/E66/E67/E68	保养	删除运输模式	√
宝马	SP2864	7系列	E65/E66/E67/E68	保养	设置运输模式	√
宝马	SP2865	7系列	E65/E66/E67/E68	保养	设置翻车保护运输模式	√
宝马	SP2866	7系列	E65/E66/E67/E68	保养	保养修正测试仪数据	√

宝马	SP2867	7系列	E65/E66/E67/E68	保养	软件复位	√
宝马	SP2868	7系列	E65/E66/E67/E68	保养	保养-发动机机油功能故障	√
宝马	SP2869	7系列	E65/E66/E67/E68	保养	保养修正	√
宝马	SP2870	7系列	E65/E66/E67/E68	保养	发动机机油退出工作	√
宝马	SP2871	7系列	E65/E66/E67/E68	保养	蓄电池充电	√
宝马	SP2872	7系列	E65/E66/E67/E68	保养	功能检测	√
宝马	SP2873	7系列	E65/E66/E67/E68	保养	自动开通	√
宝马	SP2874	7系列	E65/E66/E67/E68	保养	手动输入	√
宝马	SP2875	7系列	E65/E66/E67/E68	车身	存储多媒体传输系统(MOST)环形结构配置	√
宝马	SP2876	7系列	E65/E66/E67/E68	车身	锁止/许可	√
宝马	SP2877	7系列	E65/E66/E67/E68	车身	个人化编号	√
宝马	SP2878	7系列	E65/E66/E67/E68	车身	交货位置	√
宝马	SP2879	7系列	E65/E66/E67/E68	车身	天窗初始化设置	√
宝马	SP2880	7系列	E65/E66/E67/E68	车身	车窗初始化设置	√
宝马	SP2881	7系列	E65/E66/E67/E68	车身	压缩机运行/首次运行	√
宝马	SP2882	7系列	E65/E66/E67/E68	车身	排空/加注制冷循环回路	√
宝马	SP2883	7系列	E65/E66/E67/E68	车身	电位计	√
宝马	SP2884	7系列	E65/E66/E67/E68	车身	后窗卷帘	√
宝马	SP2885	7系列	E65/E66/E67/E68	车身	卫星	√
宝马	SP2886	7系列	E65/E66/E67/E68	车身	设码数据	√
宝马	SP2887	7系列	E65/E66/E67/E68	车身	大灯清洗装置排气	√
宝马	SP2888	7系列	E65/E66/E67/E68	车身	电力下降命令	√
宝马	SP2889	7系列	E65/E66/E67/E68	车身	蓄电池更换登记	√
宝马	SP2890	7系列	E65/E66/E67/E68	车身	按键式听筒注册	√
宝马	SP2891	7系列	E65/E66/E67/E68	车身	按键式听筒注销	√
宝马	SP2892	7系列	E65/E66/E67/E68	车身	注册和注销按键式听筒	√
宝马	SP2893	7系列	E65/E66/E67/E68	车身	激活蓝牙和紧急呼叫	√
宝马	SP2894	7系列	E65/E66/E67/E68	车身	校正音量	√
宝马	SP2895	7系列	E65/E66/E67/E68	车身	初始化设置远程信息处理服务	√
宝马	SP2896	7系列	E65/E66/E67/E68	车身	注册快速压紧适配接口	√

宝马	SP2897	7系列	E65/E66/E67/E68	车身	电子信息系统控制单元后处理	√
宝马	SP2898	7系列	E65/E66/E67/E68	车身	重新激活服务	√
宝马	SP2899	7系列	E65/E66/E67/E68	车身	全国范围激活	√
宝马	SP2900	7系列	E65/E66/E67/E68	车身	支持复位	√
宝马	SP2901	7系列	E65/E66/E67/E68	车身	存储配置	√
宝马	SP2902	7系列	E65/E66/E67/E68	车身	解除故障代码存储器联锁	√
宝马	SP2903	7系列	E65/E66/E67/E68	车身	更改软件的标准设置	√
宝马	SP2904	7系列	E65/E66/E67/E68	车身	安装位置	√
宝马	SP2905	7系列	E65/E66/E67/E68	车身	晴雨传感器初始化设置	√
宝马	SP2906	7系列	E65/E66/E67/E68	车身	解除联锁	√
宝马	SP2907	7系列	E65/E66/E67/E68	车身	加热装置测试步骤	√
宝马	SP2908	7系列	E65/E66/E67/E68	车身	初始化设置	√
宝马	SP2909	7系列	E65/E66/E67/E68	车身	复位运输模式	√
宝马	SP2910	7系列	E65/E66/E67/E68	车身	松开座椅座垫	√
宝马	SP2911	7系列	E65/E66/E67/E68	车身	重量感应式座椅垫设码	√
宝马	SP2912	7系列	E65/E66/E67/E68	车身	座椅座垫编程	√
宝马	SP2913	7系列	E65/E66/E67/E68	车身	垂直校准	√
宝马	SP2914	7系列	E65/E66/E67/E68	车身	设置调校	√
宝马	SP2915	7系列	E65/E66/E67/E68	车身	读取/写入-驱动模式里程数	√
宝马	SP2916	7系列	E65/E66/E67/E68	车身	要求-保养加油(热加油)	√
宝马	SP2917	7系列	E65/E66/E67/E68	车身	蒸发测试	√
宝马	SP2918	7系列	E65/E66/E67/E68	车身	阀门密封性测试	√
宝马	SP2919	7系列	E65/E66/E67/E68	车身	加注/排空蓄压器(PRS)	√
宝马	SP2920	7系列	E65/E66/E67/E68	车身	加注量检测校准	√
宝马	SP2921	7系列	E65/E66/E67/E68	车身	截止二极管检测	√
宝马	SP2922	7系列	E65/E66/E67/E68	车身	删除持久数据	√
宝马	SP2923	7系列	E65/E66/E67/E68	车身	车载网络休眠电流检测(CE)	√
宝马	SP2924	7系列	E65/E66/E67/E68	车身	松开进油管路	√
宝马	SP2925	7系列	E65/E66/E67/E68	车身	燃油箱入口和输出管路	√
宝马	SP2926	7系列	E65/E66/E67/E68	车身	学习全景摄像机	√

宝马	SP2927	7系列	E65/E66/E67/E68	车身	地图资料测试功能	√
宝马	SP2928	7系列	E65/E66/E67/E68	车身	更换主机后激活卫星数字音频广播服务	√
宝马	SP2929	7系列	E65/E66/E67/E68	车身	学习发光二极管大灯驱动模块	√
宝马	SP2930	7系列	E65/E66/E67/E68	车身	视频模块	√
宝马	SP2931	7系列	E65/E66/E67/E68	汽车底盘	检查制动管路是否接错	√
宝马	SP2932	7系列	E65/E66/E67/E68	汽车底盘	自动设码动态稳定控制系统(DSC)	√
宝马	SP2933	7系列	E65/E66/E67/E68	汽车底盘	更换控制单元后的系统调试	√
宝马	SP2934	7系列	E65/E66/E67/E68	汽车底盘	减震器校准	√
宝马	SP2935	7系列	E65/E66/E67/E68	汽车底盘	转向角传感器调校	√
宝马	SP2936	7系列	E65/E66/E67/E68	汽车底盘	接通状态的预设置	√
宝马	SP2937	7系列	E65/E66/E67/E68	汽车底盘	修理厂磨合制动	√
宝马	SP2938	7系列	E65/E66/E67/E68	汽车底盘	装配模式	√
宝马	SP2939	7系列	E65/E66/E67/E68	汽车底盘	调节行程控制	√
宝马	SP2940	7系列	E65/E66/E67/E68	汽车底盘	调试起动	√
宝马	SP2941	7系列	E65/E66/E67/E68	汽车底盘	试运转故障	√
宝马	SP2942	7系列	E65/E66/E67/E68	汽车底盘	试运转警告	√
宝马	SP2943	7系列	E65/E66/E67/E68	汽车底盘	压力传感器前桥	√
宝马	SP2944	7系列	E65/E66/E67/E68	汽车底盘	压力传感器后桥	√
宝马	SP2945	7系列	E65/E66/E67/E68	汽车底盘	学习故障传感器值	√
宝马	SP2946	7系列	E65/E66/E67/E68	汽车底盘	转向柱控制单元	√
宝马	SP2947	7系列	E65/E66/E67/E68	汽车底盘	高度匹配	√
宝马	SP2948	7系列	E65/E66/E67/E68	汽车底盘	检测高度传感器	√
宝马	SP2949	7系列	E65/E66/E67/E68	汽车底盘	删除省电模式	√
宝马	SP2950	7系列	E65/E66/E67/E68	汽车底盘	检查供气装置	√
宝马	SP2951	7系列	E65/E66/E67/E68	汽车底盘	检查压缩机继电器	√
宝马	SP2952	7系列	E65/E66/E67/E68	汽车底盘	升高/降低功能检查	√
宝马	SP2953	7系列	E65/E66/E67/E68	汽车底盘	检查气囊阀	√
宝马	SP2954	7系列	E65/E66/E67/E68	汽车底盘	检查蓄压器阀门	√
宝马	SP2955	7系列	E65/E66/E67/E68	汽车底盘	检查蓄压器传感器	√
宝马	SP2956	7系列	E65/E66/E67/E68	汽车底盘	蓄压器卸压	√

宝马	SP2957	7系列	E65/E66/E67/E68	汽车底盘	降下前桥	√
宝马	SP2958	7系列	E65/E66/E67/E68	驱动	汽油发动机-便捷进入与启动系统	√
宝马	SP2959	7系列	E65/E66/E67/E68	驱动	油耗表	√
宝马	SP2960	7系列	E65/E66/E67/E68	驱动	删除调校	√
宝马	SP2961	7系列	E65/E66/E67/E68	驱动	电子气门控制系统极限位置学习	√
宝马	SP2962	7系列	E65/E66/E67/E68	驱动	最小冲程调节	√
宝马	SP2963	7系列	E65/E66/E67/E68	驱动	拆下电子气门控制伺服马达	√
宝马	SP2964	7系列	E65/E66/E67/E68	驱动	机械组件/功能	√
宝马	SP2965	7系列	E65/E66/E67/E68	驱动	怠速质量	√
宝马	SP2966	7系列	E65/E66/E67/E68	驱动	中间杠杆公差测试	√
宝马	SP2967	7系列	E65/E66/E67/E68	驱动	H2压力控制阀密封性检测	√
宝马	SP2968	7系列	E65/E66/E67/E68	驱动	H2喷射阀密封性检测	√
宝马	SP2969	7系列	E65/E66/E67/E68	驱动	发动机内部压力	√
宝马	SP2970	7系列	E65/E66/E67/E68	驱动	车载诊断系统就绪代码显示	√
宝马	SP2971	7系列	E65/E66/E67/E68	驱动	核桃砂喷砂除碳后试运行	√
宝马	SP2972	7系列	E65/E66/E67/E68	驱动	机械电子控制系统匹配	√
宝马	SP2973	7系列	E65/E66/E67/E68	驱动	自适应功能复位	√
宝马	SP2974	7系列	E65/E66/E67/E68	驱动	显示和复位调校值	√
宝马	SP2975	7系列	E65/E66/E67/E68	驱动	换油	√
宝马	SP2976	7系列	E65/E66/E67/E68	驱动	喷油嘴油量匹配	√
宝马	SP2977	7系列	E65/E66/E67/E68	驱动	定速控制	√
宝马	SP2978	7系列	E65/E66/E67/E68	驱动	空气质量计	√
宝马	SP2979	7系列	E65/E66/E67/E68	驱动	读取测量值	√
宝马	SP2980	7系列	E65/E66/E67/E68	驱动	燃油系统排气	√
宝马	SP2981	7系列	E65/E66/E67/E68	驱动	自适应周期	√
宝马	SP2982	7系列	E65/E66/E67/E68	驱动	氧传感器混淆	√
宝马	SP2983	7系列	E65/E66/E67/E68	驱动	删除调校/系列	√
宝马	SP2984	7系列	E65/E66/E67/E68	驱动	怠速	√
宝马	SP2985	7系列	E65/E66/E67/E68	驱动	冷却系统排气	√
宝马	SP2986	7系列	E65/E66/E67/E68	驱动	基本启始喷油量	√



宝马	SP2987	7系列	E65/E66/E67/E68	驱动	油量平均值调校	√
宝马	SP2988	7系列	E65/E66/E67/E68	驱动	更换微粒过滤器	√
宝马	SP2989	7系列	E65/E66/E67/E68	驱动	微粒过滤器再生	√
宝马	SP2990	7系列	E65/E66/E67/E68	驱动	E-OBd就绪代码	√
宝马	SP2991	7系列	E65/E66/E67/E68	驱动	机油匹配	√
宝马	SP2992	7系列	E65/E66/E67/E68	驱动	SAE永久故障代码	√
宝马	SP2993	7系列	E65/E66/E67/E68	驱动	显示持续故障代码循环状态	√
宝马	SP2994	7系列	F01	驱动	发动机自动启停功能	√
宝马	SP2995	7系列	F01	驱动	排气, 燃油系统	√
宝马	SP2996	7系列	F01/F02/F03/F04	车身	分析蓄电池充电状态	√
宝马	SP2997	7系列	F01/F02/F03/F04	车身	风门马达重新定址	√
宝马	SP2998	7系列	F01/F02/F03/F04	车身	窗帘初始化设置	√
宝马	SP2999	7系列	F01/F02/F03/F04	车身	评估休眠电流监控	√
宝马	SP3000	7系列	F01/F02/F03/F04	车身	安装位置	√
宝马	SP3001	7系列	F01/F02/F03/F04	车身	调整定向照明	√
宝马	SP3002	7系列	F01/F02/F03/F04	车身	总线系统(LIN)上光源的自动寻址	√
宝马	SP3003	7系列	F01/F02/F03/F04	车身	安全气囊	
宝马	SP3004	7系列	F01/F02/F03/F04	车身	大灯初始化	√
宝马	SP3005	7系列	F01/F02/F03/F04	汽车底盘	电容器箱-登记更换	√
宝马	SP3006	7系列	F01/F02/F03/F04	汽车底盘	一体式底盘管理系统-传感器匹配	√
宝马	SP3007	7系列	F01/F02/F03/F04	汽车底盘	控制压缩机	√
宝马	SP3008	7系列	F01/F02/F03/F04	汽车底盘	风箱充气/排气	√
宝马	SP3009	7系列	F01/F02/F03/F04	汽车底盘	标准化	√
宝马	SP3010	7系列	F01/F02/F03/F04	汽车底盘	部分标准化	√
宝马	SP3011	7系列	F01/F02/F03/F04	汽车底盘	磨合过程	√
宝马	SP3012	7系列	F01/F02/F03/F04	汽车底盘	检测压力传感器	√
宝马	SP3013	7系列	F01/F02/F03/F04	汽车底盘	数据记录器复位	√
宝马	SP3014	7系列	F01/F02/F03/F04	汽车底盘	检查高度传感器	√
宝马	SP3015	7系列	F01/F02/F03/F04	汽车底盘	对空气弹簧通风和排气	√
宝马	SP3016	7系列	F01/F02/F03/F04	汽车底盘	更改车辆水平	√



宝马	SP3017	7系列	F01/F02/F03/F04	汽车底盘	电子减震控制系统试运行	√
宝马	SP3018	7系列	F01/F02/F03/F04	汽车底盘	车轮电子系统测量值	√
宝马	SP3019	7系列	F01/F02/F03/F04	汽车底盘	检测高度传感器	√
宝马	SP3020	7系列	F01/F02/F03/F04	汽车底盘	主动转向控制试运行	√
宝马	SP3021	7系列	F01/F02/F03/F04	汽车底盘	后桥侧向偏离调节(偏转测试)功能检测	√
宝马	SP3022	7系列	F01/F02/F03/F04	汽车底盘	后桥侧向偏离调节马达位置传感器试运行	√
宝马	SP3023	7系列	F01/F02/F03/F04	汽车底盘	后桥底盘测量	√
宝马	SP3024	7系列	F01/F02/F03/F04	汽车底盘	学习压力传感器并评估故障	√
宝马	SP3025	7系列	F01/F02/F03/F04	汽车底盘	试运转故障评估	√
宝马	SP3026	7系列	F01/F02/F03/F04	汽车底盘	启动自检	√
宝马	SP3027	7系列	F01/F02/F03/F04	汽车底盘	自检故障评估	√
宝马	SP3028	7系列	F01/F02/F03/F04	汽车底盘	变道警告系统传感器试运转	√
宝马	SP3029	7系列	F01/F02/F03/F04	汽车底盘	检查减震器卫星式控制单元的垂直加速传感器功能	√
宝马	SP3030	7系列	F01/F02/F03/F04	驱动	删除调校	√
宝马	SP3031	7系列	F01/F02/F03/F04	驱动	便捷进入与起动系统(CAS)-KL15激活/退出工作	√
宝马	SP3032	7系列	F01/F02/F03/F04	驱动	机油匹配	√
宝马	SP3033	7系列	F01/F02/F03/F04	驱动	匹配喷射装置	√
宝马	SP3034	7系列	F01/F02/F03/F04	驱动	电子气门控制系统磨合阶段	√
宝马	SP3035	7系列	F01/F02/F03/F04	驱动	调整废气阀门杆	√
宝马	SP3036	7系列	F01/F02/F03/F04	驱动	删除装配模式	√
宝马	SP3037	7系列	F01/F02/F03/F04	驱动	复位燃油泵控制单元生产模式	√
宝马	SP3038	7系列	F01/F02/F03/F04	驱动	高压蓄电池充电	√
宝马	SP3039	7系列	F01/F02/F03/F04	驱动	转换器(DC)匹配	√
宝马	SP3040	7系列	F01/F02/F03/F04	驱动	进气系统密封性检测	√
宝马	SP3041	7系列	F01/F02/F03/F04	驱动	前部电子模块(FEM)KL15激活/退出工作	√
宝马	SP3042	7系列	F01/F02/F03/F04	驱动	主域控制器(BDC)-KL15激活/退出工作	√
宝马	SP3043	7系列	F01/F02/F03/F04	驱动	集成电气泵(IEP)	√
宝马	SP3044	7系列	F01/F02/F03/F04	驱动	核桃砂喷砂除碳后试运行	√
宝马	SP3045	7系列	F01/F02/F03/F04	驱动	机械电子控制系统数据匹配	√
宝马	SP3046	7系列	F01/F02/F03/F04	驱动	冲洗功能	√

宝马	SP3047	7系列	F01/F02/F03/F04	驱动	格式化故障代码存储器	√
宝马	SP3048	7系列	F01/F02/F03/F04	驱动	离合器调校	√
宝马	SP3049	7系列	F01/F02/F03/F04	驱动	变速箱调校	√
宝马	SP3050	7系列	F01/F02/F03/F04	驱动	复位扭矩特性线	√
宝马	SP3051	7系列	F01/F02/F03/F04	驱动	驻车锁止器功能检查	√
宝马	SP3052	7系列	F01/F02/F03/F04	驱动	学习阀门特性线	√
宝马	SP3053	7系列	F01/F02/F03/F04	驱动	电子禁启动防盗装置(EWS)复位	√
宝马	SP3054	7系列	F01/F02/F03/F04	驱动	集成电动泵	√
宝马	SP3055	7系列	F01/F02/F03/F04/G11/G12	保养	删除运输模式	√
宝马	SP3056	7系列	F01/F02/F03/F04/G11/G12	保养	软件复位	√
宝马	SP3057	7系列	F01/F02/F03/F04/G11/G12	保养	保养修正	√
宝马	SP3058	7系列	F01/F02/F03/F04/G11/G12	车身	空调压缩机的起动保护	√
宝马	SP3059	7系列	F01/F02/F03/F04/G11/G12	车身	电力下降命令	√
宝马	SP3060	7系列	F01/F02/F03/F04/G11/G12	车身	调整防炫目远光灯	√
宝马	SP3061	7系列	F01/F02/F03/F04/G11/G12	车身	学习转向显示前车灯电子设备	√
宝马	SP3062	7系列	F01/F02/F03/F04/G11/G12	车身	车窗	√
宝马	SP3063	7系列	F01/F02/F03/F04/G11/G12	车身	天窗	√
宝马	SP3064	7系列	F01/F02/F03/F04/G11/G12	车身	座椅匹配	√
宝马	SP3065	7系列	F01/F02/F03/F04/G11/G12	车身	蓄电池匹配	√
宝马	SP3066	7系列	F01/F02/F03/F04/G11/G12	车身	Flexray初始化设置	√
宝马	SP3067	7系列	F01/F02/F03/F04/G11/G12	车身	后行李箱盖自动装置初始化设置	√
宝马	SP3068	7系列	F01/F02/F03/F04/G11/G12	汽车底盘	制动系统排气程序	√
宝马	SP3069	7系列	F01/F02/F03/F04/G11/G12	汽车底盘	修理厂模式	√
宝马	SP3070	7系列	F01/F02/F03/F04/G11/G12	汽车底盘	辅助电池(电动机械式助力转向系统24伏特)-记录更换 电池	√
宝马	SP3071	7系列	F01/F02/F03/F04/G11/G12	汽车底盘	制动踏板行程传感器启动	√
宝马	SP3072	7系列	F01/F02/F03/F04/G11/G12	汽车底盘	蓄压器	√
宝马	SP3073	7系列	F01/F02/F03/F04/G11/G12	汽车底盘	轮胎压力监控提示数据	√
宝马	SP3074	7系列	F01/F02/F03/F04/G11/G12	汽车底盘	电动机械式助力转向系统-转向系试运行	√
宝马	SP3075	7系列	F01/F02/F03/F04/G11/G12	汽车底盘	轮胎压力监控胎压设码	√

宝马	SP3076	7系列	F01/F02/F03/F04/G11/G12	汽车底盘	轮胎压力监控初始化设置	√
宝马	SP3077	7系列	F01/F02/F03/F04/G11/G12	汽车底盘	悬挂系统	√
宝马	SP3078	7系列	F01/F02/F03/F04/G11/G12	汽车底盘	电子转向匹配	√
宝马	SP3079	7系列	F01/F02/F03/F04/G11/G12	汽车底盘	EPB电子刹车	√
宝马	SP3080	7系列	F01/F02/F03/F04/G11/G12	驱动	怠速转速	√
宝马	SP3081	7系列	F01/F02/F03/F04/G11/G12	驱动	起动马达锁止复位	√
宝马	SP3082	7系列	F01/F02/F03/F04/G11/G12	驱动	复位调校	√
宝马	SP3083	7系列	F01/F02/F03/F04/G11/G12	驱动	冷却系统排气	√
宝马	SP3084	7系列	F01/F02/F03/F04/G11/G12	驱动	记录起动机更换	√
宝马	SP3085	7系列	F01/F02/F03/F04/G11/G12	驱动	转子位置传感器匹配	√
宝马	SP3086	7系列	F01/F02/F03/F04/G11/G12	驱动	发动机机油	√
宝马	SP3087	7系列	F01/F02/F03/F04/G11/G12	驱动	汽油微粒过滤器-记录更换情况	√
宝马	SP3088	7系列	F01/F02/F03/F04/G11/G12	驱动	调整废气传感器	√
宝马	SP3089	7系列	F01/F02/F03/F04/G11/G12	驱动	汽油微粒过滤器-再生	√
宝马	SP3090	7系列	F01/F02/F03/F04/G11/G12	驱动	汽油微粒过滤器-初次运行	√
宝马	SP3091	7系列	F01/F02/F03/F04/G11/G12	驱动	高压蓄电池单元试运行	√
宝马	SP3092	7系列	F01/F02/F03/F04/G11/G12	驱动	高压蓄电池单元-电气评估可运输性	√
宝马	SP3093	7系列	F01/F02/F03/F04/G11/G12	驱动	匹配燃油箱压力传感器	√
宝马	SP3094	7系列	F01/F02/F03/F04/G11/G12	驱动	电子气门控制系统冲程调校	√
宝马	SP3095	7系列	F01/F02/F03/F04/G11/G12	驱动	匹配装备系列	√
宝马	SP3096	7系列	F01/F02/F03/F04/G11/G12	驱动	学习废气风门或移至安装位置	√
宝马	SP3097	7系列	F01/F02/F03/F04/G11/G12	驱动	删除安装模式	√
宝马	SP3098	7系列	F01/F02/F03/F04/G11/G12	驱动	辅助电池-记录更换电池	√
宝马	SP3099	7系列	F01/F02/F03/F04/G11/G12	驱动	记录学习加速传感器	√
宝马	SP3100	7系列	F01/F02/F03/F04/G11/G12	驱动	废气门调节器-学习极限位置/调整废气阀门杆	√
宝马	SP3101	7系列	F01/F02/F03/F04/G11/G12	驱动	匹配电动节气门调节器	√
宝马	SP3102	7系列	F01/F02/F03/F04/G11/G12	驱动	检查信号齿轮调校	√
宝马	SP3103	7系列	F01/F02/F03/F04/G11/G12	驱动	校准电子节温器	√
宝马	SP3104	7系列	F01/F02/F03/F04/G11/G12	驱动	发动机测量参数	√
宝马	SP3105	7系列	F01/F02/F03/F04/G11/G12	驱动	检查控制模块历史存储器	√

宝马	SP3106	7系列	F01/F02/F03/F04/G11/G12	驱动	静态自适应	√
宝马	SP3107	7系列	F01/F02/F03/F04/G11/G12	驱动	自适应功能复位	√
宝马	SP3108	7系列	F01/F02/F03/F04/G11/G12	驱动	电动真空泵-复位运行时间	√
宝马	SP3109	7系列	F01/F02/F03/F04/G11/G12	驱动	读取转子位置传感器的匹配值	√
宝马	SP3110	7系列	F01/F02/F03/F04/G11/G12	驱动	读取上次充电过程的历史记录	√
宝马	SP3111	7系列	F01/F02/F03/F04/G11/G12	驱动	编程后启用冷却液泵	√
宝马	SP3112	7系列	F01/F02/F03/F04/G11/G12	驱动	高压蓄电池单元-记录电池单元模块系列号	√
宝马	SP3113	7系列	F01/F02/F03/F04/G11/G12	驱动	删除装配模式(CPM)	√
宝马	SP3114	7系列	F01/F02/F03/F04/G11/G12	驱动	无压状态下切换高压系统-读取限制原因	√
宝马	SP3115	7系列	F01/F02/F03/F04/G11/G12	驱动	电气控制系统匹配	√
宝马	SP3116	7系列	F01/F02/F03/F04/G11/G12	驱动	喷油嘴编码	√
宝马	SP3117	7系列	F01/F02/F03/F04/G11/G12	驱动	变速箱匹配	√
宝马	SP3118	7系列	F01/F02/F04	车身	自适应, 欠压限值	√
宝马	SP3119	7系列	F01/F02/F04	车身	CBS修正,车辆数据	√
宝马	SP3120	7系列	F01/F02/F04	车身	司机座椅标准化进程	√
宝马	SP3121	7系列	F01/F02/F04	车身	驾驶员侧后部座椅标准化进程	√
宝马	SP3122	7系列	F01/F02/F04	车身	评估闭路电流检测	√
宝马	SP3123	7系列	F01/F02/F04	车身	评估电池充电状态	√
宝马	SP3124	7系列	F01/F02/F04	车身	前排乘客侧标准化	√
宝马	SP3125	7系列	F01/F02/F04	车身	前排乘客座椅, 座椅标准化	√
宝马	SP3126	7系列	F01/F02/F04	车身	雨量-光线-日光-结露传感器	√
宝马	SP3127	7系列	F01/F02/F04	车身	初始化新大灯驱动模块和教入转向指示器	√
宝马	SP3128	7系列	F01/F02/F04	车身	初始化	√
宝马	SP3129	7系列	F01/F02/F04	车身	初始化后部音频操作	√
宝马	SP3130	7系列	F01/F02/F04	车身	初始化FlexRay	√
宝马	SP3131	7系列	F01/F02/F04	车身	初始化行李箱盖升降机	√
宝马	SP3132	7系列	F01/F02/F04	车身	锁定安全气囊	√
宝马	SP3133	7系列	F01/F02/F04	车身	锁止和启用主钥匙	√
宝马	SP3134	7系列	F01/F02/F04	车身	分配空气活门马达的新地址	√
宝马	SP3135	7系列	F01/F02/F04	车身	断电命令	√

宝马	SP3136	7系列	F01/F02/F04	车身	执行风门电机校准运行	√
宝马	SP3137	7系列	F01/F02/F04	车身	注册电池更换	√
宝马	SP3138	7系列	F01/F02/F04	车身	驾驶员后部座椅标准化	√
宝马	SP3139	7系列	F01/F02/F04	车身	后部前排乘客侧标准化	√
宝马	SP3140	7系列	F01/F02/F04	车身	空调压缩机运行保护模式	√
宝马	SP3141	7系列	F01/F02/F04	车身	无线电遥控钥匙匹配	√
宝马	SP3142	7系列	F01/F02/F04	车身	解锁	√
宝马	SP3143	7系列	F01/F02/F04	汽车底盘	启动压缩机	√
宝马	SP3144	7系列	F01/F02/F04	汽车底盘	ARS：学习调整值	√
宝马	SP3145	7系列	F01/F02/F04	汽车底盘	DSC:制动排气程序	√
宝马	SP3146	7系列	F01/F02/F04	汽车底盘	混乱检查，制动管路	√
宝马	SP3147	7系列	F01/F02/F04	汽车底盘	电动转向锁：标准化	√
宝马	SP3148	7系列	F01/F02/F04	汽车底盘	电动转向锁：部分标准化	√
宝马	SP3149	7系列	F01/F02/F04	汽车底盘	从空调下方充入和排出空气	√
宝马	SP3150	7系列	F01/F02/F04	汽车底盘	混合检测,刹车系统	√
宝马	SP3151	7系列	F01/F02/F04	汽车底盘	驻车制动:初始操作	√
宝马	SP3152	7系列	F01/F02/F04	汽车底盘	驻车制动:修理厂模式	√
宝马	SP3153	7系列	F01/F02/F04	汽车底盘	驻车制动：适应程序	√
宝马	SP3154	7系列	F01/F02/F04	汽车底盘	行驶高度调整	√
宝马	SP3155	7系列	F01/F02/F04	汽车底盘	行驶高度传感器检查	√
宝马	SP3156	7系列	F01/F02/F04	汽车底盘	电压供应,左前减震器卫星	√
宝马	SP3157	7系列	F01/F02/F04	汽车底盘	电压供应,右前减震器卫星	√
宝马	SP3158	7系列	F01/F02/F04	汽车底盘	电压供应,左后减震器卫星	√
宝马	SP3159	7系列	F01/F02/F04	汽车底盘	电压供应,右后减震器卫星	√
宝马	SP3160	7系列	F01/F02/F04	汽车底盘	VDM：初始操作	√
宝马	SP3161	7系列	F01/F02/F04	汽车底盘	维修中断	√
宝马	SP3162	7系列	F01/F02/F04	驱动	空气流量传感器	※
宝马	SP3163	7系列	F01/F02/F04	驱动	激活/禁用端子15	√
宝马	SP3164	7系列	F01/F02/F04	驱动	喷射系统匹配	√
宝马	SP3165	7系列	F01/F02/F04	驱动	汽车存取系统（CAS）复位	√



宝马	SP3166	7系列	F01/F02/F04	驱动	消耗计算	√
宝马	SP3167	7系列	F01/F02/F04	驱动	清除自适应值	√
宝马	SP3168	7系列	F01/F02/F04	驱动	DDE-CAS	√
宝马	SP3169	7系列	F01/F02/F04	驱动	显示并重置自适应值	√
宝马	SP3170	7系列	F01/F02/F04	驱动	保存数据的DDE	√
宝马	SP3171	7系列	F01/F02/F04	驱动	电子燃油泵继电器	√
宝马	SP3172	7系列	F01/F02/F04	驱动	废气再循环	√
宝马	SP3173	7系列	F01/F02/F04	驱动	喷油器自适应	√
宝马	SP3174	7系列	F01/F02/F04	驱动	燃油等级显示	√
宝马	SP3175	7系列	F01/F02/F04	驱动	发热元件	√
宝马	SP3176	7系列	F01/F02/F04	驱动	怠速	√
宝马	SP3177	7系列	F01/F02/F04	驱动	燃油喷射器速率调整	√
宝马	SP3178	7系列	F01/F02/F04	驱动	学习无级可变电子气门控制系统位置限制	※
宝马	SP3179	7系列	F01/F02/F04	驱动	油量平衡	√
宝马	SP3180	7系列	F01/F02/F04	驱动	均值量自适应	√
宝马	SP3181	7系列	F01/F02/F04	驱动	油轨压力调节阀	√
宝马	SP3182	7系列	F01/F02/F04	驱动	微粒过滤器再生	√
宝马	SP3183	7系列	F01/F02/F04	驱动	重置起动机互锁	√
宝马	SP3184	7系列	F01/F02/F04	驱动	注册起动机交换	√
宝马	SP3185	7系列	F01/F02/F04	驱动	远程密钥：更改个性化数据	√
宝马	SP3186	7系列	F01/F02/F04	驱动	重置EWS	√
宝马	SP3187	7系列	F01/F02/F04	驱动	重置起动机锁	√
宝马	SP3188	7系列	F01/F02/F04	驱动	启动扭矩	√
宝马	SP3189	7系列	F01/F02/F04	驱动	平稳运行控制器	√
宝马	SP3190	7系列	F01/F02/F04	驱动	涡流风门执行器	√
宝马	SP3191	7系列	F01/F02/F04	驱动	变速器控制单元:重设学习功能	√
宝马	SP3192	7系列	F01/F02/F04	驱动	通风,冷却系统	√
宝马	SP3193	7系列	F02	驱动	调整燃油喷射器	√
宝马	SP3194	7系列	F91/F92/F93/G14/G15/G16	汽车底盘	动态行驶传感器匹配	√
宝马	SP3195	7系列	G11/G12	车身	遥控起动发射器初始化设置	√

宝马	SP3196	7系列	G11/G12	车身	解锁电控辅助加热器	√
宝马	SP3197	7系列	G11/G12	车身	全景车顶维护位置	√
宝马	SP3198	7系列	G11/G12	车身	防盗报警系统(DWA)监控诊断插座	√
宝马	SP3199	7系列	G11/G12	汽车底盘	电动机械式助力转向系统(EPS)-转向系试运行	√
宝马	SP3200	7系列	G11/G12	汽车底盘	空气弹簧	√
宝马	SP3201	7系列	G11/G12	汽车底盘	压缩机运行	√
宝马	SP3202	7系列	G11/G12	汽车底盘	车辆能级	√
宝马	SP3203	7系列	G11/G12	汽车底盘	高度传感器大灯光线水平调整	√
宝马	SP3204	7系列	G11/G12	汽车底盘	状态值	√
宝马	SP3205	7系列	G11/G12	汽车底盘	垂直加速度传感器	√
宝马	SP3206	7系列	G11/G12	汽车底盘	数据存储器	√
宝马	SP3207	7系列	G11/G12	汽车底盘	运输模式和修理厂模式	√
宝马	SP3208	7系列	G11/G12	汽车底盘	轮胎压力监控测量值	√
宝马	SP3209	7系列	G11/G12	汽车底盘	轮胎充气压力电子标牌数据	√
宝马	SP3210	7系列	G11/G12	汽车底盘	标准化设置转向柱调整装置	√
宝马	SP3211	7系列	G11/G12	汽车底盘	更换制动液	√
宝马	SP3212	7系列	G11/G12	汽车底盘	车辆高度	√
宝马	SP3213	7系列	G11/G12	驱动	油位调整	√
宝马	SP3214	7系列	G11/G12	驱动	换油	√
宝马	SP3215	7系列	G11/G12	驱动	学习功能	√
宝马	SP3216	8系列	F91/F92/F93/G14/G15/G16	保养	删除运输模式	√
宝马	SP3217	8系列	F91/F92/F93/G14/G15/G16	保养	软件复位	√
宝马	SP3218	8系列	F91/F92/F93/G14/G15/G16	保养	保养修正	√
宝马	SP3219	8系列	F91/F92/F93/G14/G15/G16	车身	空调压缩机的起动保护	√
宝马	SP3220	8系列	F91/F92/F93/G14/G15/G16	车身	遥控起动发射器初始化设置	√
宝马	SP3221	8系列	F91/F92/F93/G14/G15/G16	车身	解锁电控辅助加热器	√
宝马	SP3222	8系列	F91/F92/F93/G14/G15/G16	车身	全景车顶维护位置	√
宝马	SP3223	8系列	F91/F92/F93/G14/G15/G16	车身	防盗报警系统(DWA)监控诊断插座	√
宝马	SP3224	8系列	F91/F92/F93/G14/G15/G16	车身	电力下降命令	√
宝马	SP3225	8系列	F91/F92/F93/G14/G15/G16	车身	调整防炫目远光灯	√



宝马	SP3226	8系列	F91/F92/F93/G14/G15/G16	车身	学习转向显示前车灯电子设备	√
宝马	SP3227	8系列	F91/F92/F93/G14/G15/G16	车身	车窗	√
宝马	SP3228	8系列	F91/F92/F93/G14/G15/G16	车身	天窗	√
宝马	SP3229	8系列	F91/F92/F93/G14/G15/G16	车身	Flexray初始化设置	
宝马	SP3230	8系列	F91/F92/F93/G14/G15/G16	车身	后行李箱盖自动装置初始化设置	√
宝马	SP3231	8系列	F91/F92/F93/G14/G15/G16	汽车底盘	制动系统排气程序	√
宝马	SP3232	8系列	F91/F92/F93/G14/G15/G16	汽车底盘	修理厂模式	√
宝马	SP3233	8系列	F91/F92/F93/G14/G15/G16	汽车底盘	电动机械式助力转向系统(EPS)-转向系试运行	√
宝马	SP3234	8系列	F91/F92/F93/G14/G15/G16	汽车底盘	辅助电池(电动机械式助力转向系统24伏特)-记录更换电池	√
宝马	SP3235	8系列	F91/F92/F93/G14/G15/G16	汽车底盘	制动踏板行程传感器启动	√
宝马	SP3236	8系列	F91/F92/F93/G14/G15/G16	汽车底盘	蓄压器	√
宝马	SP3237	8系列	F91/F92/F93/G14/G15/G16	汽车底盘	轮胎压力监控提示数据	√
宝马	SP3238	8系列	F91/F92/F93/G14/G15/G16	汽车底盘	动态行驶传感器匹配	√
宝马	SP3239	8系列	F91/F92/F93/G14/G15/G16	汽车底盘	空气弹簧	√
宝马	SP3240	8系列	F91/F92/F93/G14/G15/G16	汽车底盘	压缩机运行	√
宝马	SP3241	8系列	F91/F92/F93/G14/G15/G16	汽车底盘	车辆能级	√
宝马	SP3242	8系列	F91/F92/F93/G14/G15/G16	汽车底盘	高度传感器大灯光线水平调整	√
宝马	SP3243	8系列	F91/F92/F93/G14/G15/G16	汽车底盘	状态值	√
宝马	SP3244	8系列	F91/F92/F93/G14/G15/G16	汽车底盘	垂直加速度传感器	√
宝马	SP3245	8系列	F91/F92/F93/G14/G15/G16	汽车底盘	数据存储器	√
宝马	SP3246	8系列	F91/F92/F93/G14/G15/G16	汽车底盘	运输模式和修理厂模式	√
宝马	SP3247	8系列	F91/F92/F93/G14/G15/G16	汽车底盘	轮胎压力监控测量值	√
宝马	SP3248	8系列	F91/F92/F93/G14/G15/G16	汽车底盘	轮胎充气压力电子标牌数据	√
宝马	SP3249	8系列	F91/F92/F93/G14/G15/G16	汽车底盘	标准化设置转向柱调整装置	√
宝马	SP3250	8系列	F91/F92/F93/G14/G15/G16	汽车底盘	电动机械式助力转向系统-转向系试运行	√
宝马	SP3251	8系列	F91/F92/F93/G14/G15/G16	汽车底盘	更换制动液	√
宝马	SP3252	8系列	F91/F92/F93/G14/G15/G16	汽车底盘	车辆高度	√
宝马	SP3253	8系列	F91/F92/F93/G14/G15/G16	汽车底盘	轮胎压力监控胎压设码	√
宝马	SP3254	8系列	F91/F92/F93/G14/G15/G16	汽车底盘	轮胎压力监控初始化设置	√

宝马	SP3255	8系列	F91/F92/F93/G14/G15/G16	汽车底盘	EPB电子刹车	√
宝马	SP3256	8系列	F91/F92/F93/G14/G15/G16	驱动	怠速转速	√
宝马	SP3257	8系列	F91/F92/F93/G14/G15/G16	驱动	起动马达锁止复位	√
宝马	SP3258	8系列	F91/F92/F93/G14/G15/G16	驱动	复位调校	√
宝马	SP3259	8系列	F91/F92/F93/G14/G15/G16	驱动	油位调整	√
宝马	SP3260	8系列	F91/F92/F93/G14/G15/G16	驱动	换油	√
宝马	SP3261	8系列	F91/F92/F93/G14/G15/G16	驱动	冷却系统排气	√
宝马	SP3262	8系列	F91/F92/F93/G14/G15/G16	驱动	记录起动机更换	√
宝马	SP3263	8系列	F91/F92/F93/G14/G15/G16	驱动	转子位置传感器匹配	√
宝马	SP3264	8系列	F91/F92/F93/G14/G15/G16	驱动	发动机机油	√
宝马	SP3265	8系列	F91/F92/F93/G14/G15/G16	驱动	汽油微粒过滤器-记录更换情况	√
宝马	SP3266	8系列	F91/F92/F93/G14/G15/G16	驱动	调整废气传感器	√
宝马	SP3267	8系列	F91/F92/F93/G14/G15/G16	驱动	汽油微粒过滤器-再生	√
宝马	SP3268	8系列	F91/F92/F93/G14/G15/G16	驱动	汽油微粒过滤器-初次运行	√
宝马	SP3269	8系列	F91/F92/F93/G14/G15/G16	驱动	高压蓄电池单元试运行	√
宝马	SP3270	8系列	F91/F92/F93/G14/G15/G16	驱动	高压蓄电池单元-电气评估可运输性	√
宝马	SP3271	8系列	F91/F92/F93/G14/G15/G16	驱动	匹配燃油箱压力传感器	√
宝马	SP3272	8系列	F91/F92/F93/G14/G15/G16	驱动	电子气门控制系统冲程调校	√
宝马	SP3273	8系列	F91/F92/F93/G14/G15/G16	驱动	匹配装备系列	√
宝马	SP3274	8系列	F91/F92/F93/G14/G15/G16	驱动	学习废气风门或移至安装位置	√
宝马	SP3275	8系列	F91/F92/F93/G14/G15/G16	驱动	删除安装模式	√
宝马	SP3276	8系列	F91/F92/F93/G14/G15/G16	驱动	辅助电池-记录更换电池	√
宝马	SP3277	8系列	F91/F92/F93/G14/G15/G16	驱动	记录学习加速传感器	√
宝马	SP3278	8系列	F91/F92/F93/G14/G15/G16	驱动	废气门调节器-学习极限位置/调整废气阀门杆	√
宝马	SP3279	8系列	F91/F92/F93/G14/G15/G16	驱动	匹配电动节气门调节器	√
宝马	SP3280	8系列	F91/F92/F93/G14/G15/G16	驱动	检查信号齿轮调校	√
宝马	SP3281	8系列	F91/F92/F93/G14/G15/G16	驱动	校准电子节温器	√
宝马	SP3282	8系列	F91/F92/F93/G14/G15/G16	驱动	发动机测量参数	√
宝马	SP3283	8系列	F91/F92/F93/G14/G15/G16	驱动	检查控制模块历史存储器	√
宝马	SP3284	8系列	F91/F92/F93/G14/G15/G16	驱动	静态自适应	√

宝马	SP3285	8系列	F91/F92/F93/G14/G15/G16	驱动	自适应功能复位	√
宝马	SP3286	8系列	F91/F92/F93/G14/G15/G16	驱动	学习功能	√
宝马	SP3287	8系列	F91/F92/F93/G14/G15/G16	驱动	电动真空泵-复位运行时间	√
宝马	SP3288	8系列	F91/F92/F93/G14/G15/G16	驱动	读取转子位置传感器的匹配值	√
宝马	SP3289	8系列	F91/F92/F93/G14/G15/G16	驱动	读取上次充电过程的历史记录	√
宝马	SP3290	8系列	F91/F92/F93/G14/G15/G16	驱动	编程后启用冷却液泵	√
宝马	SP3291	8系列	F91/F92/F93/G14/G15/G16	驱动	高压蓄电池单元-记录电池单元模块系列号	√
宝马	SP3292	8系列	F91/F92/F93/G14/G15/G16	驱动	删除装配模式(CPM)	√
宝马	SP3293	8系列	F91/F92/F93/G14/G15/G16	驱动	无压状态下切换高压系统-读取限制原因	√
宝马	SP3294	8系列	F91/F92/F93/G14/G15/G16	驱动	电气控制系统匹配	√
宝马	SP3295	8系列	F91/F92/F93/G14/G15/G16	驱动	变速箱匹配	√
宝马	SP3296	8系列	F91/F92/G14/G15/G16	车身	座椅匹配	√
宝马	SP3297	8系列	F91/F92/G14/G15/G16	车身	蓄电池匹配	√
宝马	SP3298	8系列	F91/F92/G14/G15/G16	汽车底盘	悬挂系统	√
宝马	SP3299	8系列	F91/F92/G14/G15/G16	汽车底盘	电子转向匹配	√
宝马	SP3300	8系列	F91/F92/G14/G15/G16	驱动	喷油嘴编码	√
宝马	SP3301	I系列	I15/I01/I12	车身	座椅匹配	√
宝马	SP3302	I系列	I15/I01/I12	车身	蓄电池匹配	√
宝马	SP3303	I系列	I15/I01/I12	汽车底盘	悬挂系统	√
宝马	SP3304	I系列	I15/I01/I12	汽车底盘	电子转向匹配	√
宝马	SP3305	X1系列	E84	保养	删除运输模式	√
宝马	SP3306	X1系列	E84	保养	设置运输模式	√
宝马	SP3307	X1系列	E84	车身	通过诊断插座为电池充电	√
宝马	SP3308	X1系列	E84	汽车底盘	制动排气程序	√
宝马	SP3309	X1系列	E84	汽车底盘	混乱检查, 制动管路	√
宝马	SP3310	X1系列	E84	汽车底盘	DSC传感器调整	√
宝马	SP3311	X1系列	E84	汽车底盘	转向角传感器调整	√
宝马	SP3312	X3系列	E83	车身	删除传输模式	√
宝马	SP3313	X3系列	E83	车身	禁用/启用钥匙	√
宝马	SP3314	X3系列	E83	车身	显示: 使用测试仪重置服务间隔	√

宝马	SP3315	X3系列	E83	车身	停用运输固定器	√
宝马	SP3316	X3系列	E83	车身	初始化雨量传感器	√
宝马	SP3317	X3系列	E83	车身	读取代码数据	√
宝马	SP3318	X3系列	E83	车身	读取操作数据	√
宝马	SP3319	X3系列	E83	车身	维修措施，通用模块5	√
宝马	SP3320	X3系列	E83	车身	有测试仪	√
宝马	SP3321	X3系列	E83	车身	无测试仪	√
宝马	SP3322	X3系列	E83	汽车底盘	转向角传感器调整	※
宝马	SP3323	X3系列	E83	汽车底盘	混合检测,刹车系统	√
宝马	SP3324	X3系列	E83	驱动	空气流量传感器	※
宝马	SP3325	X3系列	E83	驱动	怠速	√
宝马	SP3326	X3系列	E83	驱动	怠速质量	√
宝马	SP3327	X3系列	E83	驱动	学习无级可变电子气门控制系统位置限制	※
宝马	SP3328	X3系列	E83	驱动	机电整合调整	√
宝马	SP3329	X3系列	E83	驱动	引擎嗡嗡声E83	√
宝马	SP3330	X3系列	E83	驱动	更换机油	√
宝马	SP3331	X3系列	E83	驱动	油位调整	√
宝马	SP3332	X3系列	E83	驱动	读取DDE测量值	√
宝马	SP3333	X3系列	E83	驱动	修理	√
宝马	SP3334	X3系列	E83	驱动	重设学习功能	√
宝马	SP3335	X3系列	E83	驱动	设定点/实际值比较,怠速	√
宝马	SP3336	X3系列	E83	驱动	启动燃油传输	※
宝马	SP3337	X3系列	F25	车身	司机座椅标准化进程	√
宝马	SP3338	X3系列	F25	车身	评估闭路电流检测	√
宝马	SP3339	X3系列	F25	车身	评估电池充电状态	√
宝马	SP3340	X3系列	F25	车身	初始化FlexRay	√
宝马	SP3341	X3系列	F25	车身	锁止和启用主钥匙	√
宝马	SP3342	X3系列	F25	车身	断电命令	√
宝马	SP3343	X3系列	F25	车身	重新定址风门马达	√
宝马	SP3344	X3系列	F25	车身	空调压缩机运行保护模式	√

宝马	SP3345	X3系列	F25	车身	解锁	√
宝马	SP3346	X3系列	F25	汽车底盘	混合检测,刹车系统	√
宝马	SP3347	X3系列	F25	驱动	激活/禁用端子15	√
宝马	SP3348	X3系列	F25	驱动	远程密钥：更改个性化数据	√
宝马	SP3349	X3系列	F25	驱动	Valvetronic电子气门磨合阶段	√
宝马	SP3350	X3系列	F25	驱动	VTG:更换控制单元	√
宝马	SP3351	X5系列	E53	车身	分析提示器	√
宝马	SP3352	X5系列	E53	车身	禁用/启用钥匙	√
宝马	SP3353	X5系列	E53	车身	初始化雨量传感器	√
宝马	SP3354	X5系列	E53	车身	初始化灯	√
宝马	SP3355	X5系列	E53	车身	读取操作数据	√
宝马	SP3356	X5系列	E53	汽车底盘	排气,车辆动态稳定控制系统液压	√
宝马	SP3357	X5系列	E53	汽车底盘	检查,电磁阀	√
宝马	SP3358	X5系列	E53	汽车底盘	检查,供应,蓄压器	√
宝马	SP3359	X5系列	E53	汽车底盘	检查,阀门,蓄压器	√
宝马	SP3360	X5系列	E53	汽车底盘	控制单元更换	√
宝马	SP3361	X5系列	E53	汽车底盘	删除列模式	√
宝马	SP3362	X5系列	E53	汽车底盘	间歇故障灯	√
宝马	SP3363	X5系列	E53	汽车底盘	列模式询问	√
宝马	SP3364	X5系列	E53	汽车底盘	传输模式询问	√
宝马	SP3365	X5系列	E53	汽车底盘	保护停用	√
宝马	SP3366	X5系列	E53	汽车底盘	旋转传感器率	√
宝马	SP3367	X5系列	E53	汽车底盘	行驶高度调整	√
宝马	SP3368	X5系列	E53	汽车底盘	阀门	√
宝马	SP3369	X5系列	E53	驱动	预供给泵	√
宝马	SP3370	X5系列	E53	驱动	怠速调整	※
宝马	SP3371	X5系列	E53	驱动	增压控制器测试	√
宝马	SP3372	X5系列	E53	驱动	消耗计算	√
宝马	SP3373	X5系列	E53	驱动	废气再循环系统	√
宝马	SP3374	X5系列	E53	驱动	燃油压力测试	√

宝马	SP3375	X5系列	E53	驱动	预热塞加热器测试	√
宝马	SP3376	X5系列	E53	驱动	燃油喷射器速率调整	√
宝马	SP3377	X5系列	E53	驱动	喷射编程MAP图	√
宝马	SP3378	X5系列	E53	驱动	喷射率	√
宝马	SP3379	X5系列	E53	驱动	传输限制	√
宝马	SP3380	X5系列	E53	驱动	启动燃油传输	※
宝马	SP3381	X5系列	E53	驱动	油箱泄漏诊断模块DMTL	√
宝马	SP3382	X5系列	E53	驱动	油箱泄漏系统DMTL检查	√
宝马	SP3383	X5系列	E53	驱动	测试程序	√
宝马	SP3384	X5系列	E53	驱动	VANOS测试	√
宝马	SP3385	X5系列	E53/E70	车身	删除传输模式	√
宝马	SP3386	X5系列	E53/E70	车身	读取代码数据	√
宝马	SP3387	X5系列	E53/E70	汽车底盘	转向角传感器调整	※
宝马	SP3388	X5系列	E53/E70	汽车底盘	排放程序	√
宝马	SP3389	X5系列	E53/E70	汽车底盘	供气系统检测	※
宝马	SP3390	X5系列	E53/E70	汽车底盘	压缩机继电器检测	※
宝马	SP3391	X5系列	E53/E70	汽车底盘	行驶高度传感器检测	※
宝马	SP3392	X5系列	E53/E70	汽车底盘	横向加速度传感器	※
宝马	SP3393	X5系列	E53/E70	汽车底盘	混合检测,刹车系统	√
宝马	SP3394	X5系列	E53/E70	驱动	空气流量传感器	※
宝马	SP3395	X5系列	E53/E70	驱动	怠速	√
宝马	SP3396	X5系列	E53/E70	驱动	喷射率	※
宝马	SP3397	X5系列	E53/E70	驱动	机电整合调整	√
宝马	SP3398	X5系列	E53/E70	驱动	起始基本喷射量	※
宝马	SP3399	X5系列	E70	车身	CBS修正,车辆数据	√
宝马	SP3400	X5系列	E70	车身	禁用/启用	√
宝马	SP3401	X5系列	E70	车身	评估电池充电状态	√
宝马	SP3402	X5系列	E70	车身	评估闭路电流检测	√
宝马	SP3403	X5系列	E70	车身	初始操作,空调压缩机	√
宝马	SP3404	X5系列	E70	车身	初始化电动车窗	√



宝马	SP3405	X5系列	E70	车身	初始化雨/太阳能光学传感器	√
宝马	SP3406	X5系列	E70	车身	初始化滑动/倾斜天窗	√
宝马	SP3407	X5系列	E70	车身	前排/后排座椅调节, 驱动标准化	√
宝马	SP3408	X5系列	E70	车身	个人识别号	√
宝马	SP3409	X5系列	E70	车身	断电命令	√
宝马	SP3410	X5系列	E70	车身	重新定址风门马达	√
宝马	SP3411	X5系列	E70	车身	注册电池更换	√
宝马	SP3412	X5系列	E70	车身	重置基于CBS条件的服务	√
宝马	SP3413	X5系列	E70	车身	解锁	√
宝马	SP3414	X5系列	E70	汽车底盘	校准动态稳定控制系统传感器	※
宝马	SP3415	X5系列	E70	汽车底盘	升高和降低检测	√
宝马	SP3416	X5系列	E70	汽车底盘	删除能量保存模式	√
宝马	SP3417	X5系列	E70	汽车底盘	执行磨合程序	√
宝马	SP3418	X5系列	E70	汽车底盘	故障, 传感器, 学习值	※
宝马	SP3419	X5系列	E70	汽车底盘	前轴压力传感器	√
宝马	SP3420	X5系列	E70	汽车底盘	开启启动	√
宝马	SP3421	X5系列	E70	汽车底盘	启动	√
宝马	SP3422	X5系列	E70	汽车底盘	启动/调整主动转向	※
宝马	SP3423	X5系列	E70	汽车底盘	通风程序	√
宝马	SP3424	X5系列	E70	汽车底盘	垂直加速传感器调整	√
宝马	SP3425	X5系列	E70	汽车底盘	修理厂模式	√
宝马	SP3426	X5系列	E70	驱动	汽车存取系统 ( CAS ) 复位	√
宝马	SP3427	X5系列	E70	驱动	DDE-CAS	√
宝马	SP3428	X5系列	E70	驱动	显示并重置自适应值	√
宝马	SP3429	X5系列	E70	驱动	EWS重置功能	√
宝马	SP3430	X5系列	E70	驱动	喷射量补偿	√
宝马	SP3431	X5系列	E70	驱动	学习无级可变电子气门控制系统位置限制	※
宝马	SP3432	X5系列	E70	驱动	油位调整	√
宝马	SP3433	X5系列	E70	驱动	修理	√
宝马	SP3434	X5系列	E70	驱动	重设学习功能	√



宝马	SP3435	X5系列	E70	驱动	Readdress襟翼电机	√
宝马	SP3436	X5系列	F15	车身	全视角摄像头	√
宝马	SP3437	X5系列	F15	车身	启动SDARS	√
宝马	SP3438	X5系列	F15	车身	更改个性化数据的远程密钥	√
宝马	SP3439	X5系列	F15	车身	初始化	√
宝马	SP3440	X5系列	F15	车身	初始化雨量传感器	√
宝马	SP3441	X5系列	F15	车身	初始化新大灯驱动模块和教入转向指示器	√
宝马	SP3442	X5系列	F15	车身	初始化自动后挡板驱动	√
宝马	SP3443	X5系列	F15	车身	车辆天线测试	√
宝马	SP3444	X5系列	F15	车身	锁定并启用远程控制键	√
宝马	SP3445	X5系列	F15	车身	断电命令	√
宝马	SP3446	X5系列	F15	车身	执行风门电机校准运行	√
宝马	SP3447	X5系列	F15	车身	演示模式	√
宝马	SP3448	X5系列	F15	车身	人造卫星	√
宝马	SP3449	X5系列	F15	车身	解锁	√
宝马	SP3450	X5系列	F15	汽车底盘	电动转向柱调整归一化	√
宝马	SP3451	X5系列	F15	驱动	激活/禁用端子15	√
宝马	SP3452	X5系列	F15	驱动	燃油质量显示	√
宝马	SP3453	X5系列	F15	驱动	重置起动机锁	√
宝马	SP3454	X6系列	E71	车身	CBS修正,车辆数据	√
宝马	SP3455	X6系列	E71	车身	删除传输模式	√
宝马	SP3456	X6系列	E71	车身	禁用/启用	√
宝马	SP3457	X6系列	E71	车身	评估电池充电状态	√
宝马	SP3458	X6系列	E71	车身	评估闭路电流检测	√
宝马	SP3459	X6系列	E71	车身	初始操作,空调压缩机	√
宝马	SP3460	X6系列	E71	车身	初始化电动车窗	√
宝马	SP3461	X6系列	E71	车身	初始化雨/太阳能光学传感器	√
宝马	SP3462	X6系列	E71	车身	初始化滑动/倾斜天窗	√
宝马	SP3463	X6系列	E71	车身	个人识别号	√
宝马	SP3464	X6系列	E71	车身	断电命令	√

宝马	SP3465	X6系列	E71	车身	读取代码数据	√
宝马	SP3466	X6系列	E71	车身	重新定址风门马达	√
宝马	SP3467	X6系列	E71	车身	注册电池更换	√
宝马	SP3468	X6系列	E71	车身	重置基于CBS条件的服务	√
宝马	SP3469	X6系列	E71	车身	解锁	√
宝马	SP3470	X6系列	E71	汽车底盘	转向角传感器调整	√
宝马	SP3471	X6系列	E71	汽车底盘	转向角传感器调整	※
宝马	SP3472	X6系列	E71	汽车底盘	排放程序	√
宝马	SP3473	X6系列	E71	汽车底盘	校准动态稳定控制系统传感器	※
宝马	SP3474	X6系列	E71	汽车底盘	供气系统检测	※
宝马	SP3475	X6系列	E71	汽车底盘	压缩机继电器检测	※
宝马	SP3476	X6系列	E71	汽车底盘	升高和降低检测	√
宝马	SP3477	X6系列	E71	汽车底盘	行驶高度传感器检测	※
宝马	SP3478	X6系列	E71	汽车底盘	删除能量保存模式	√
宝马	SP3479	X6系列	E71	汽车底盘	执行磨合程序	√
宝马	SP3480	X6系列	E71	汽车底盘	故障, 传感器, 学习值	※
宝马	SP3481	X6系列	E71	汽车底盘	横向加速度传感器	※
宝马	SP3482	X6系列	E71	汽车底盘	混合检测, 刹车系统	√
宝马	SP3483	X6系列	E71	汽车底盘	前轴压力传感器	√
宝马	SP3484	X6系列	E71	汽车底盘	开启启动	√
宝马	SP3485	X6系列	E71	汽车底盘	启动	√
宝马	SP3486	X6系列	E71	汽车底盘	启动/调整主动转向	※
宝马	SP3487	X6系列	E71	汽车底盘	转向角传感器	√
宝马	SP3488	X6系列	E71	汽车底盘	通风程序	√
宝马	SP3489	X6系列	E71	汽车底盘	垂直加速传感器调整	√
宝马	SP3490	X6系列	E71	汽车底盘	修理厂模式	√
宝马	SP3491	X6系列	E71	驱动	调整燃油喷射器	√
宝马	SP3492	X6系列	E71	驱动	空气流量传感器	※
宝马	SP3493	X6系列	E71	驱动	汽车存取系统 ( CAS ) 复位	√
宝马	SP3494	X6系列	E71	驱动	EWS重置功能	√

宝马	SP3495	X6系列	E71	驱动	燃油消耗显示	√
宝马	SP3496	X6系列	E71	驱动	燃料质量识别	√
宝马	SP3497	X6系列	E71	驱动	怠速	√
宝马	SP3498	X6系列	E71	驱动	怠速质量	√
宝马	SP3499	X6系列	E71	驱动	喷射量补偿	√
宝马	SP3500	X6系列	E71	驱动	喷射器均衡	√
宝马	SP3501	X6系列	E71	驱动	机电整合调整	√
宝马	SP3502	X6系列	E71	驱动	更换机油,QMVH	√
宝马	SP3503	X6系列	E71	驱动	油位调整	√
宝马	SP3504	X6系列	E71	驱动	修理	√
宝马	SP3505	X6系列	E71	驱动	重设学习功能	√
宝马	SP3506	X6系列	E71	驱动	开启QMVH	√
宝马	SP3507	X6系列	E71	驱动	通风, 变速器执行器	√
宝马	SP3508	X系列	E53	车身	高级诊断	√
宝马	SP3509	X系列	E53	车身	休眠模式	√
宝马	SP3510	X系列	E53	车身	添加生产日期	√
宝马	SP3511	X系列	E53	车身	复位保养周期显示器	√
宝马	SP3512	X系列	E53	车身	搜索	√
宝马	SP3513	X系列	E53	车身	干扰锁止复位	√
宝马	SP3514	X系列	E53	车身	听筒注册/注销	√
宝马	SP3515	X系列	E53	车身	开度限制的设置/删除	√
宝马	SP3516	X系列	E53	汽车底盘	动态稳定控制系统(DSC)液压系统排气	√
宝马	SP3517	X系列	E53	汽车底盘	检查蓄压器阀门	√
宝马	SP3518	X系列	E53	汽车底盘	检查蓄压器传感器	√
宝马	SP3519	X系列	E53	汽车底盘	蓄压器卸压	√
宝马	SP3520	X系列	E53	汽车底盘	转向角传感器	√
宝马	SP3521	X系列	E53	汽车底盘	偏转率传感器	√
宝马	SP3522	X系列	E53	汽车底盘	控制单元调换	√
宝马	SP3523	X系列	E53	汽车底盘	系统排气	√
宝马	SP3524	X系列	E53	汽车底盘	转速传感器连接	√

宝马	SP3525	X系列	E53	汽车底盘	制动管路接头	√
宝马	SP3526	X系列	E53	汽车底盘	转向角传感器/动态稳定控制系统(DSC)传感器	√
宝马	SP3527	X系列	E53	汽车底盘	读取底盘号码(防抱死系统/自动稳定控制系统)	√
宝马	SP3528	X系列	E53	汽车底盘	阀门	√
宝马	SP3529	X系列	E53	汽车底盘	运输模式查询	√
宝马	SP3530	X系列	E53	汽车底盘	取消运输模式	√
宝马	SP3531	X系列	E53	汽车底盘	查询生产线模式	√
宝马	SP3532	X系列	E53	汽车底盘	删除生产线模式	√
宝马	SP3533	X系列	E53	汽车底盘	故障灯偶尔亮起	√
宝马	SP3534	X系列	E53	汽车底盘	保护关闭	√
宝马	SP3535	X系列	E53	汽车底盘	检查电磁阀	√
宝马	SP3536	X系列	E53	汽车底盘	控制单元复位	√
宝马	SP3537	X系列	E53	驱动	清除自适应值	√
宝马	SP3538	X系列	E53	驱动	压缩测试	√
宝马	SP3539	X系列	E53	驱动	EWS/DDE对准	√
宝马	SP3540	X系列	E53	驱动	MFL和空调	√
宝马	SP3541	X系列	E53	驱动	平稳运行测量	√
宝马	SP3542	X系列	E53	驱动	机械组件/功能	√
宝马	SP3543	X系列	E53	驱动	怠速转速匹配	√
宝马	SP3544	X系列	E53	驱动	复位调校	√
宝马	SP3545	X系列	E53	驱动	喷油快特性曲线	√
宝马	SP3546	X系列	E53	驱动	对所有匹配进行编程	√
宝马	SP3547	X系列	E53	驱动	油耗表匹配	√
宝马	SP3548	X系列	E53	驱动	氧传感器替换功能测试	√
宝马	SP3549	X系列	E53	驱动	发动机测试	√
宝马	SP3550	X系列	E53	驱动	喷射泵	√
宝马	SP3551	X系列	E53	驱动	检测喷射泵调整	√
宝马	SP3552	X系列	E53	驱动	控制预供给泵	√
宝马	SP3553	X系列	E53	驱动	离合器阀参数调校	√
宝马	SP3554	X系列	E53	驱动	变速箱的完整调校	√

宝马	SP3555	X系列	E53	驱动	离合器滑动点调校	√
宝马	SP3556	X系列	E53	驱动	纵向加速度传感器匹配	√
宝马	SP3557	X系列	E53	驱动	变速箱执行器排气	√
宝马	SP3558	X系列	E53	驱动	离合器分泵排气	√
宝马	SP3559	X系列	E53	驱动	确定存储器预压力	√
宝马	SP3560	X系列	E53	驱动	挂入任意档	√
宝马	SP3561	X系列	E53	驱动	脱档	√
宝马	SP3562	X系列	E53	驱动	写入钥匙类型	√
宝马	SP3563	X系列	E53/E70/E71/E72	汽车底盘	高度匹配	√
宝马	SP3564	X系列	E53/E70/E71/E72	汽车底盘	检测高度传感器	√
宝马	SP3565	X系列	E53/E70/E71/E72	汽车底盘	检查供气装置	√
宝马	SP3566	X系列	E53/E70/E71/E72	汽车底盘	检查压缩机继电器	√
宝马	SP3567	X系列	E53/E70/E71/E72	驱动	拆下电子气门控制伺服马达	√
宝马	SP3568	X系列	E53/E70/E71/E72	驱动	怠速质量	√
宝马	SP3569	X系列	E53/E70/E71/E72	驱动	中间杠杆公差测试	√
宝马	SP3570	X系列	E53/E70/E71/E72/E83	汽车底盘	横向加速度传感器	√
宝马	SP3571	X系列	E53/E70/E71/E72/E83/E84	保养	删除运输模式	√
宝马	SP3572	X系列	E53/E70/E71/E72/E83/E84	保养	设置运输模式	√
宝马	SP3573	X系列	E53/E70/E71/E72/E83/E84	车身	重新激活服务	√
宝马	SP3574	X系列	E53/E70/E71/E72/E83/E84	车身	晴雨传感器初始化设置	√
宝马	SP3575	X系列	E53/E70/E71/E72/E83/E84	车身	读取设码数据	√
宝马	SP3576	X系列	E53/E70/E71/E72/E83/E84	车身	数字化多功能光盘闭锁	√
宝马	SP3577	X系列	E53/E70/E71/E72/E83/E84	汽车底盘	转向角传感器调校	√
宝马	SP3578	X系列	E53/E70/E71/E72/E83/E84	汽车底盘	制动管路混滑检测	√
宝马	SP3579	X系列	E53/E70/E71/E72/E83/E84	汽车底盘	制动系统排气程序	√
宝马	SP3580	X系列	E53/E70/E71/E72/E83/E84	驱动	怠速转速	√
宝马	SP3581	X系列	E53/E70/E71/E72/E83/E84	驱动	一氧化碳调节	√
宝马	SP3582	X系列	E53/E70/E71/E72/E83/E84	驱动	油耗表	√
宝马	SP3583	X系列	E53/E70/E71/E72/E83/E84	驱动	电子气门控制系统极限位置学习	√
宝马	SP3584	X系列	E53/E70/E71/E72/E83/E84	驱动	最小冲程调节	√

宝马	SP3585	X系列	E53/E70/E71/E72/E83/E84	驱动	发动机内部压力	√
宝马	SP3586	X系列	E53/E70/E71/E72/E83/E84	驱动	油位调整	√
宝马	SP3587	X系列	E53/E70/E71/E72/E83/E84	驱动	机械电子控制系统匹配	√
宝马	SP3588	X系列	E53/E70/E71/E72/E83/E84	驱动	显示和复位调校值	√
宝马	SP3589	X系列	E53/E70/E71/E72/E83/E84	驱动	换油	√
宝马	SP3590	X系列	E53/E70/E71/E72/E83/E84	驱动	油耗计算	√
宝马	SP3591	X系列	E53/E70/E71/E72/E83/E84	驱动	喷油嘴油量匹配	√
宝马	SP3592	X系列	E53/E70/E71/E72/E83/E84	驱动	空气质量计	√
宝马	SP3593	X系列	E53/E70/E71/E72/E83/E84	驱动	读取测量值	√
宝马	SP3594	X系列	E53/E70/E71/E72/E83/E84	驱动	运行平稳性测量	√
宝马	SP3595	X系列	E53/E70/E71/E72/E83/E84	驱动	燃油系统排气	√
宝马	SP3596	X系列	E53/E70/E71/E72/E83/E84	驱动	检测压缩情况	√
宝马	SP3597	X系列	E53/E70/E71/E72/E83/E84	驱动	基本启始喷油量	√
宝马	SP3598	X系列	E53/E70/E71/E72/E83/E84	驱动	油量平均值调校	√
宝马	SP3599	X系列	E53/E70/E71/E72/E83/E84	驱动	更换微粒过滤器	√
宝马	SP3600	X系列	E53/E70/E71/E72/E83/E84	驱动	微粒过滤器再生	√
宝马	SP3601	X系列	E53/E70/E71/E72/E83/E84	驱动	E-OBd就绪代码	√
宝马	SP3602	X系列	E53/E70/E71/E72/E83/E84	驱动	维修	√
宝马	SP3603	X系列	E53/E70/E71/E72/E84	驱动	OBd就绪代码	√
宝马	SP3604	X系列	E53/E70/E83	驱动	排气，燃油系统	√
宝马	SP3605	X系列	E53/E83	车身	ECU编码信息	√
宝马	SP3606	X系列	E53/E83	车身	读取运行数据	√
宝马	SP3607	X系列	E53/E83	车身	运输安全装置退出工作状态	√
宝马	SP3608	X系列	E53/E83	车身	保养周期显示器数据	√
宝马	SP3609	X系列	E53/E83	车身	带测试仪	√
宝马	SP3610	X系列	E53/E83	车身	无测试仪	√
宝马	SP3611	X系列	E53/E83	车身	电子信息系统控制单元	√
宝马	SP3612	X系列	E53/E83	车身	更改电话数据	√
宝马	SP3613	X系列	E53/E83	车身	更改紧急呼叫号码	√
宝马	SP3614	X系列	E53/E83	汽车底盘	压力传感器	√



宝马	SP3615	X系列	E53/E83	驱动	传输模式	√
宝马	SP3616	X系列	E53/E83	驱动	车载诊断系统就绪代码显示	√
宝马	SP3617	X系列	E53/E83	驱动	自适应周期	√
宝马	SP3618	X系列	E53/E83	驱动	怠速额定值/实际值比较	√
宝马	SP3619	X系列	E53/E83	驱动	氧传感器混淆	√
宝马	SP3620	X系列	E53/E83	驱动	多功能方向盘和空调系统	√
宝马	SP3621	X系列	E53/E83	驱动	输入加装信息	√
宝马	SP3622	X系列	E53/E83	驱动	按键式听筒-电子禁启动防盗装置-III	√
宝马	SP3623	X系列	E53/E83	驱动	控制燃油箱泄露诊断泵	√
宝马	SP3624	X系列	E53/E83	驱动	变速箱自学习	√
宝马	SP3625	X系列	E53/E83	驱动	变速箱再校准	√
宝马	SP3626	X系列	E53/E83	驱动	离合器特性复位	√
宝马	SP3627	X系列	E53/E83	驱动	在进行液压系统的工作前	√
宝马	SP3628	X系列	E53/E83	驱动	完成液压系统的工作后	√
宝马	SP3629	X系列	E53/E83	驱动	锁止/许可遥控钥匙	√
宝马	SP3630	X系列	E53/E83	驱动	钥匙状态	√
宝马	SP3631	X系列	E53/E83	驱动	油位检查	√
宝马	SP3632	X系列	E53/E83/E84	车身	注册和注销按键式听筒	√
宝马	SP3633	X系列	E53/E83/E84	车身	松开座椅座垫	√
宝马	SP3634	X系列	E53/E83/E84	车身	座椅座垫编程	√
宝马	SP3635	X系列	E70	驱动	激活加注检测	√
宝马	SP3636	X系列	E70	驱动	自适应，低压力废气再循环	√
宝马	SP3637	X系列	E70	驱动	柴油颗粒滤清器：请求再生	√
宝马	SP3638	X系列	E70	驱动	柴油颗粒滤清器：更换	√
宝马	SP3639	X系列	E70	驱动	DME：清除自适应	√
宝马	SP3640	X系列	E70	驱动	DME：删除自适应可变凸轮轴正时控制	√
宝马	SP3641	X系列	E70	驱动	EGR自适应	√
宝马	SP3642	X系列	E70	驱动	燃油消耗显示调整	√
宝马	SP3643	X系列	E70	驱动	SCR系统：调节	√
宝马	SP3644	X系列	E70	驱动	Valvetronic电子气门自适应极限位置	√



宝马	SP3645	X系列	E70	驱动	Valvetronic电子气门：启动	√
宝马	SP3646	X系列	E70/E71	驱动	评估闭路电流检测	√
宝马	SP3647	X系列	E70/E71	驱动	电源管理：检测电池的充电状态	√
宝马	SP3648	X系列	E70/E71/E72	车身	排空/加注制冷循环回路	√
宝马	SP3649	X系列	E70/E71/E72	车身	车道偏离报警装置校准	√
宝马	SP3650	X系列	E70/E71/E72	车身	学习无线电遥控器	√
宝马	SP3651	X系列	E70/E71/E72	车身	高压安全性检查	√
宝马	SP3652	X系列	E70/E71/E72	车身	定位绝缘故障	√
宝马	SP3653	X系列	E70/E71/E72	车身	后行李箱盖自动装置初始化设置	√
宝马	SP3654	X系列	E70/E71/E72	车身	对第二个蓄电池(12伏特)充电	√
宝马	SP3655	X系列	E70/E71/E72	车身	驾驶员侧座椅纵向调整装置标准化	√
宝马	SP3656	X系列	E70/E71/E72	汽车底盘	调试起动	√
宝马	SP3657	X系列	E70/E71/E72	汽车底盘	试运转故障	√
宝马	SP3658	X系列	E70/E71/E72	汽车底盘	压力传感器前桥	√
宝马	SP3659	X系列	E70/E71/E72	汽车底盘	压力传感器后桥	√
宝马	SP3660	X系列	E70/E71/E72	汽车底盘	学习故障传感器值	√
宝马	SP3661	X系列	E70/E71/E72	汽车底盘	删除省电模式	√
宝马	SP3662	X系列	E70/E71/E72	汽车底盘	标准化	√
宝马	SP3663	X系列	E70/E71/E72	汽车底盘	垂直加速传感器匹配	√
宝马	SP3664	X系列	E70/E71/E72	汽车底盘	复位设码数据特殊措施	√
宝马	SP3665	X系列	E70/E71/E72	汽车底盘	加注空气拉伸箱	√
宝马	SP3666	X系列	E70/E71/E72	汽车底盘	排空空气拉伸箱	√
宝马	SP3667	X系列	E70/E71/E72	汽车底盘	升高和降低检查	√
宝马	SP3668	X系列	E70/E71/E72	汽车底盘	车轴测量准备工作	√
宝马	SP3669	X系列	E70/E71/E72	汽车底盘	执行磨合制动程序	√
宝马	SP3670	X系列	E70/E71/E72	汽车底盘	试运行(SBA)	√
宝马	SP3671	X系列	E70/E71/E72	汽车底盘	调校过程	√
宝马	SP3672	X系列	E70/E71/E72	驱动	发动机机油	√
宝马	SP3673	X系列	E70/E71/E72	驱动	高压蓄电池充电	√
宝马	SP3674	X系列	E70/E71/E72	驱动	高压蓄电池单元试运行	√

宝马	SP3675	X系列	E70/E71/E72	驱动	便捷进入与起动系统(KL15)激活/退出工作	√
宝马	SP3676	X系列	E70/E71/E72	驱动	电子禁启动防盗装置(EWS)复位	√
宝马	SP3677	X系列	E70/E71/E72	驱动	后桥恒力矩分配-试运行	√
宝马	SP3678	X系列	E70/E71/E72	驱动	后桥恒力矩分配换油	√
宝马	SP3679	X系列	E70/E71/E72	驱动	废气再循环冷却器低/高压	√
宝马	SP3680	X系列	E70/E71/E72	驱动	低压废气再循环阀	√
宝马	SP3681	X系列	E70/E71/E72	驱动	电子禁启动防盗装置匹配	√
宝马	SP3682	X系列	E70/E71/E72	驱动	混合型驻车锁止器(DSM)学习程序	√
宝马	SP3683	X系列	E70/E71/E72	驱动	安全气囊触发后试运转	√
宝马	SP3684	X系列	E70/E71/E72	驱动	角度传感器调试	√
宝马	SP3685	X系列	E70/E71/E72	驱动	给冷却回路加注冷却液	√
宝马	SP3686	X系列	E70/E71/E72	驱动	冷却回路-排空储液罐	√
宝马	SP3687	X系列	E70/E71/E72/E83/E84	车身	启用前乘客重量感应式座椅垫	√
宝马	SP3688	X系列	E70/E71/E72/E83/E84	汽车底盘	动态稳定控制系统(DSC)传感器匹配	√
宝马	SP3689	X系列	E70/E71/E72/E83/E84	驱动	汽油发动机-便捷进入与启动系统	√
宝马	SP3690	X系列	E70/E71/E72/E83/E84	驱动	删除调校	√
宝马	SP3691	X系列	E70/E71/E72/E83/E84	驱动	自适应功能复位	√
宝马	SP3692	X系列	E70/E71/E72/E83/E84	驱动	怠速	√
宝马	SP3693	X系列	E70/E71/E72/E83/E84	驱动	冷却系统排气	√
宝马	SP3694	X系列	E70/E71/E72/E83/E84	驱动	SAE永久故障代码	√
宝马	SP3695	X系列	E70/E71/E72/E83/E84	驱动	显示持续故障代码循环状态	√
宝马	SP3696	X系列	E70/E71/E72/E83/E84	驱动	起动扭矩	√
宝马	SP3697	X系列	E70/E71/E72/E83/E84	驱动	预热控制单元生产模式复位	√
宝马	SP3698	X系列	E70/E71/E72/E83/E84	驱动	废气回流控制阀	√
宝马	SP3699	X系列	E70/E71/E72/E83/E84	驱动	电动燃油泵	√
宝马	SP3700	X系列	E70/E71/E72/E83/E84	驱动	油轨压力调节阀	√
宝马	SP3701	X系列	E70/E71/E72/E83/E84	驱动	扰流风门调节装置	√
宝马	SP3702	X系列	E70/E71/E72/E83/E84	驱动	废气涡轮增压器前的排气背压传感器	√
宝马	SP3703	X系列	E70/E71/E72/E83/E84	驱动	信号齿轮	√
宝马	SP3704	X系列	E70/E71/E72/E83/E84	驱动	读取(隐藏的)测量值	√

宝马	SP3705	X系列	E70/E71/E72/E83/E84	驱动	记录发动机运行数据	√
宝马	SP3706	X系列	E70/E71/E72/E83/E84	驱动	喷油嘴修正值复位	√
宝马	SP3707	X系列	E70/E71/E72/E83/E84	驱动	暂时提高怠速转速	√
宝马	SP3708	X系列	E70/E71/E72/E84	保养	保养修正测试仪数据	√
宝马	SP3709	X系列	E70/E71/E72/E84	保养	软件复位	√
宝马	SP3710	X系列	E70/E71/E72/E84	保养	保养-发动机机油功能故障	√
宝马	SP3711	X系列	E70/E71/E72/E84	保养	保养修正	√
宝马	SP3712	X系列	E70/E71/E72/E84	保养	发动机机油退出工作	√
宝马	SP3713	X系列	E70/E71/E72/E84	保养	自动开通	√
宝马	SP3714	X系列	E70/E71/E72/E84	保养	手动输入	√
宝马	SP3715	X系列	E70/E71/E72/E84	保养	蓄电池通过诊断插座(连续)充电	√
宝马	SP3716	X系列	E70/E71/E72/E84	车身	存储多媒体传输系统(MOST)环形结构配置	√
宝马	SP3717	X系列	E70/E71/E72/E84	车身	锁止/许可	√
宝马	SP3718	X系列	E70/E71/E72/E84	车身	个人化编号	√
宝马	SP3719	X系列	E70/E71/E72/E84	车身	天窗初始化设置	√
宝马	SP3720	X系列	E70/E71/E72/E84	车身	车窗初始化设置	√
宝马	SP3721	X系列	E70/E71/E72/E84	车身	电力下降命令	√
宝马	SP3722	X系列	E70/E71/E72/E84	车身	电子信息系统控制单元后处理	√
宝马	SP3723	X系列	E70/E71/E72/E84	车身	全国范围激活	√
宝马	SP3724	X系列	E70/E71/E72/E84	车身	支持复位	√
宝马	SP3725	X系列	E70/E71/E72/E84	车身	解除联锁	√
宝马	SP3726	X系列	E70/E71/E72/E84	车身	地图资料测试功能	√
宝马	SP3727	X系列	E70/E71/E72/E84	车身	更换主机后激活卫星数字音频广播服务	√
宝马	SP3728	X系列	E70/E71/E72/E84	车身	重新生成引导文件	√
宝马	SP3729	X系列	E70/E71/E72/E84	车身	复位模块(HIP)	√
宝马	SP3730	X系列	E70/E71/E72/E84	车身	添加调谐器配置	√
宝马	SP3731	X系列	E70/E71/E72/E84	车身	恢复交货状态	√
宝马	SP3732	X系列	E70/E71/E72/E84	车身	校正调谐器	√
宝马	SP3733	X系列	E70/E71/E72/E84	车身	空调压缩机初次投入运行	√
宝马	SP3734	X系列	E70/E71/E72/E84	车身	风门马达重新定址	√

宝马	SP3735	X系列	E70/E71/E72/E84	车身	系统测试	√
宝马	SP3736	X系列	E70/E71/E72/E84	车身	注册手机	√
宝马	SP3737	X系列	E70/E71/E72/E84	车身	记录更换电池	√
宝马	SP3738	X系列	E70/E71/E72/E84	车身	分析蓄电池充电状态	√
宝马	SP3739	X系列	E70/E71/E72/E84	车身	评估休眠电流监控	√
宝马	SP3740	X系列	E70/E71/E72/E84	车身	唤醒信号源的分析	√
宝马	SP3741	X系列	E70/E71/E72/E84	车身	全景摄像机校准/学习	√
宝马	SP3742	X系列	E70/E71/E72/E84	汽车底盘	主动转向控制的试运行/调整	√
宝马	SP3743	X系列	E70/E71/E72/E84	汽车底盘	试运行	√
宝马	SP3744	X系列	E70/E71/E72/E84	汽车底盘	修理厂模式	√
宝马	SP3745	X系列	E70/E71/E72/E84	汽车底盘	轮胎压力监控胎压设码	√
宝马	SP3746	X系列	E70/E71/E72/E84	汽车底盘	车轮电子系统测量值	√
宝马	SP3747	X系列	E70/E71/E72/E84	汽车底盘	轮胎压力监控初始化设置	√
宝马	SP3748	X系列	E70/E71/E72/E84	驱动	核桃砂喷砂除碳后试运行	√
宝马	SP3749	X系列	E70/E71/E72/E84	驱动	匹配喷射装置	√
宝马	SP3750	X系列	E70/E71/E72/E84	驱动	零档传感器学习/编写	√
宝马	SP3751	X系列	E70/E71/E72/E84	驱动	读取存储器(AV)	√
宝马	SP3752	X系列	E70/E71/E72/E84	驱动	发动机自动启停系统检查	√
宝马	SP3753	X系列	E70/E71/E72/E84	驱动	燃油等级	√
宝马	SP3754	X系列	E70/E71/E72/E84	驱动	水箱百叶窗	√
宝马	SP3755	X系列	E70/E71/E72/E84	驱动	废气再循环冷却器压缩机旁路节气门	√
宝马	SP3756	X系列	E70/E71/E72/E84	驱动	选择性催化还原系统匹配	√
宝马	SP3757	X系列	E70/E71/E72/E84	驱动	尿素-触发选择性催化还原系统重新加油识别	√
宝马	SP3758	X系列	E70/E71/E72/E84	驱动	复位-选择性催化还原系统防止起动	√
宝马	SP3759	X系列	E70/E71/E72/E84	驱动	预热控制单元	√
宝马	SP3760	X系列	E70/E71/E72/E84	驱动	复位变量	√
宝马	SP3761	X系列	E70/E71/E72/E84	驱动	制动助力器密封性检测	√
宝马	SP3762	X系列	E70/E71/E72/E84	驱动	分动器-校准	√
宝马	SP3763	X系列	E70/E71/E72/E84	驱动	便捷进入与启动系统复位	√
宝马	SP3764	X系列	E70/E71/E72/E84	驱动	起动马达锁止复位	√

宝马	SP3765	X系列	E70/E71/E72/E84	驱动	记录起动机更换	√
宝马	SP3766	X系列	E70/E71/E72/E84	驱动	电子气门控制系统磨合阶段	√
宝马	SP3767	X系列	E70/E71/E72/E84	驱动	喷油嘴测定	√
宝马	SP3768	X系列	E70/E83	驱动	发动机控制:平均量自适应	√
宝马	SP3769	X系列	E71	驱动	调整怠速	√
宝马	SP3770	X系列	E71	驱动	DME：重置自适应值和版本	√
宝马	SP3771	X系列	E83	车身	卫星	√
宝马	SP3772	X系列	E83	车身	设码数据	√
宝马	SP3773	X系列	E83	车身	日规导航系统-通过小型闪存卡编程	√
宝马	SP3774	X系列	E83	车身	座椅座垫	√
宝马	SP3775	X系列	E83	车身	座椅加热装置参数优化(E83)	√
宝马	SP3776	X系列	E83	车身	基本模块5	√
宝马	SP3777	X系列	E83	汽车底盘	左座驾驶型车辆制动系统排气程序	√
宝马	SP3778	X系列	E83	汽车底盘	右座驾驶型车辆制动系统排气程序	√
宝马	SP3779	X系列	E83	汽车底盘	特殊情况的制动系统排气程序	√
宝马	SP3780	X系列	E83	驱动	DDE-EWS调节	√
宝马	SP3781	X系列	E83	驱动	启动时基本喷射率	√
宝马	SP3782	X系列	E83	驱动	废气再循环	√
宝马	SP3783	X系列	E83	驱动	发动机控制：限量调整	√
宝马	SP3784	X系列	E83	驱动	喷射率	※
宝马	SP3785	X系列	E83	驱动	喷射量补偿	√
宝马	SP3786	X系列	E83	驱动	平稳运转控制	√
宝马	SP3787	X系列	E83	驱动	转速调整	√
宝马	SP3788	X系列	E83	驱动	燃油等级显示	√
宝马	SP3789	X系列	E83	驱动	调校	√
宝马	SP3790	X系列	E83	驱动	电子禁启动防盗装置-电子禁启动防盗装置	√
宝马	SP3791	X系列	E83	驱动	复位调校值/删除变量	√
宝马	SP3792	X系列	E83	驱动	检查混淆的氧传感器	√
宝马	SP3793	X系列	E83	驱动	标准-实际怠速调校	√
宝马	SP3794	X系列	E83	驱动	怠速修正	√

宝马	SP3795	X系列	E83	驱动	删除生产/运输/修理厂模式	√
宝马	SP3796	X系列	E83	驱动	复位系列	√
宝马	SP3797	X系列	E83/E84	车身	重量感应式座椅垫设码	√
宝马	SP3798	X系列	E83/E84	汽车底盘	动态稳定控制系统(DSC)单元匹配	√
宝马	SP3799	X系列	E83/E84	驱动	诊断功能	√
宝马	SP3800	X系列	E84	车身	激活蓝牙和紧急呼叫	√
宝马	SP3801	X系列	E84	车身	初始化设置远程信息处理服务	√
宝马	SP3802	X系列	E84	车身	注册快速压紧适配接口	√
宝马	SP3803	X系列	E84	车身	新西兰调谐器	√
宝马	SP3804	X系列	E84	车身	日规调谐器	√
宝马	SP3805	X系列	E84	车身	停车预热装置-预热销电阻测量	√
宝马	SP3806	X系列	E84	车身	车尾模块紧急打开	√
宝马	SP3807	X系列	E84	车身	激活服务模式	√
宝马	SP3808	X系列	E84	车身	触发翻车保护杆	√
宝马	SP3809	X系列	E84	车身	座椅	√
宝马	SP3810	X系列	E84	车身	座椅标准化	√
宝马	SP3811	X系列	E84	汽车底盘	更换控制单元后的系统调试	√
宝马	SP3812	X系列	E84	汽车底盘	减震器校准	√
宝马	SP3813	X系列	E84	汽车底盘	接通状态的预设置	√
宝马	SP3814	X系列	E84	汽车底盘	设置定速控制传感器	√
宝马	SP3815	X系列	E84	汽车底盘	极限位置	√
宝马	SP3816	X系列	E84	汽车底盘	动态稳定控制系统(DSC)匹配(4缸发动机)	√
宝马	SP3817	X系列	E84	驱动	机油匹配	√
宝马	SP3818	X系列	E84	驱动	检测压缩情况(最大气门升程)	√
宝马	SP3819	X系列	E84	驱动	更换氧化氮废气触媒转换器	√
宝马	SP3820	X系列	E84	驱动	氧化氮废气触媒转换器再生	√
宝马	SP3821	X系列	E84	驱动	内部电动转向柱锁故障计数器复位	√
宝马	SP3822	X系列	E84	驱动	机械电子控制系统数据匹配	√
宝马	SP3823	X系列	E84	驱动	冲洗功能	√
宝马	SP3824	X系列	E84	驱动	格式化故障代码存储器	√



宝马	SP3825	X系列	E84	驱动	离合器调校	√
宝马	SP3826	X系列	E84	驱动	学习阀门特性线	√
宝马	SP3827	X系列	E84	驱动	变速箱调校	√
宝马	SP3828	X系列	E84	驱动	复位扭矩特性线	√
宝马	SP3829	X系列	E84	驱动	驻车锁止器锁定测试	√
宝马	SP3830	X系列	E84	驱动	驻车锁止器功能检查	√
宝马	SP3831	X系列	E84	驱动	读取/删除调校	√
宝马	SP3832	X系列	E84	驱动	换油保养周期复位	√
宝马	SP3833	X系列	E84	驱动	喷射关闭	√
宝马	SP3834	X系列	E84	驱动	变速箱油泵控制	√
宝马	SP3835	X系列	E84	驱动	调整废气阀门杆	√
宝马	SP3836	X系列	E84	驱动	零档传感器调校	√
宝马	SP3837	X系列	E84	驱动	转子位置传感器匹配	√
宝马	SP3838	X系列	E84	驱动	删除装配模式	√
宝马	SP3839	X系列	F15/F16/F25/F26/F39/F48/F49/ F85/F86	车身	分析蓄电池充电状态	√
宝马	SP3840	X系列	F15/F16/F25/F26/F39/F48/F49/ F85/F86	车身	风门马达重新定址	√
宝马	SP3841	X系列	F15/F16/F25/F26/F39/F48/F49/ F85/F86	车身	评估休眠电流监控	√
宝马	SP3842	X系列	F15/F16/F25/F26/F39/F48/F49/ F85/F86	车身	总线系统(LIN)上光源的自动寻址	√
宝马	SP3843	X系列	F15/F16/F25/F26/F39/F48/F49/ F85/F86	驱动	删除调校	√
宝马	SP3844	X系列	F15/F16/F25/F26/F39/F48/F49/ F85/F86	驱动	删除装配模式	√
宝马	SP3845	X系列	F15/F16/F25/F26/F39/F48/F49/ F85/F86	驱动	主域控制器(BDC)-KL15激活/退出工作	√
宝马	SP3846	X系列	F15/F16/F25/F26/F39/F48/F49/ F85/F86	驱动	冲洗功能	√



宝马	SP3847	X系列	F15/F16/F25/F26/F39/F48/F49/ F85/F86	驱动	变速箱调校	√
宝马	SP3848	X系列	F15/F16/F25/F26/F39/F48/F49/ F85/F86/F95/F96/F97/F98/G01 /G02/G05/G06/G07/G08	保养	删除运输模式	√
宝马	SP3849	X系列	F15/F16/F25/F26/F39/F48/F49/ F85/F86/F95/F96/F97/F98/G01 /G02/G05/G06/G07/G08	保养	软件复位	√
宝马	SP3850	X系列	F15/F16/F25/F26/F39/F48/F49/ F85/F86/F95/F96/F97/F98/G01 /G02/G05/G06/G07/G08	保养	保养修正	√
宝马	SP3851	X系列	F15/F16/F25/F26/F39/F48/F49/ F85/F86/F95/F96/F97/F98/G01 /G02/G05/G06/G07/G08	车身	空调压缩机的起动保护	√
宝马	SP3852	X系列	F15/F16/F25/F26/F39/F48/F49/ F85/F86/F95/F96/F97/F98/G01 /G02/G05/G06/G07/G08	车身	电力下降命令	√
宝马	SP3853	X系列	F15/F16/F25/F26/F39/F48/F49/ F85/F86/F95/F96/F97/F98/G01 /G02/G05/G06/G07/G08	车身	车窗	√
宝马	SP3854	X系列	F15/F16/F25/F26/F39/F48/F49/ F85/F86/F95/F96/F97/F98/G01 /G02/G05/G06/G07/G08	车身	天窗	√
宝马	SP3855	X系列	F15/F16/F25/F26/F39/F48/F49/ F85/F86/F95/F96/F97/F98/G01 /G02/G05/G06/G07/G08	车身	Flexray初始化设置	√
宝马	SP3856	X系列	F15/F16/F25/F26/F39/F48/F49/ F85/F86/F95/F96/F97/F98/G01 /G02/G05/G06/G07/G08	车身	后行李箱盖自动装置初始化设置	√

宝马	SP3857	X系列	F15/F16/F25/F26/F39/F48/F49/ F85/F86/F95/F96/F97/F98/G01 /G02/G05/G06/G07/G08	汽车底盘	修理厂模式	√
宝马	SP3858	X系列	F15/F16/F25/F26/F39/F48/F49/ F85/F86/F95/F96/F97/F98/G01 /G02/G05/G06/G07/G08	汽车底盘	制动踏板行程传感器启动	√
宝马	SP3859	X系列	F15/F16/F25/F26/F39/F48/F49/ F85/F86/F95/F96/F97/F98/G01 /G02/G05/G06/G07/G08	汽车底盘	轮胎压力监控提示数据	√
宝马	SP3860	X系列	F15/F16/F25/F26/F39/F48/F49/ F85/F86/F95/F96/F97/F98/G01 /G02/G05/G06/G07/G08	汽车底盘	电动机械式助力转向系统-转向系试运行	√
宝马	SP3861	X系列	F15/F16/F25/F26/F39/F48/F49/ F85/F86/F95/F96/F97/F98/G01 /G02/G05/G06/G07/G08	汽车底盘	轮胎压力监控胎压设码	√
宝马	SP3862	X系列	F15/F16/F25/F26/F39/F48/F49/ F85/F86/F95/F96/F97/F98/G01 /G02/G05/G06/G07/G08	汽车底盘	轮胎压力监控初始化设置	√
宝马	SP3863	X系列	F15/F16/F25/F26/F39/F48/F49/ F85/F86/F95/F96/F97/F98/G01 /G02/G05/G06/G07/G08	汽车底盘	EPB电子刹车	√
宝马	SP3864	X系列	F15/F16/F25/F26/F39/F48/F49/ F85/F86/F95/F96/F97/F98/G01 /G02/G05/G06/G07/G08	驱动	怠速转速	√
宝马	SP3865	X系列	F15/F16/F25/F26/F39/F48/F49/ F85/F86/F95/F96/F97/F98/G01 /G02/G05/G06/G07/G08	驱动	起动马达锁止复位	√
宝马	SP3866	X系列	F15/F16/F25/F26/F39/F48/F49/ F85/F86/F95/F96/F97/F98/G01 /G02/G05/G06/G07/G08	驱动	复位调校	√

宝马	SP3867	X系列	F15/F16/F25/F26/F39/F48/F49/ F85/F86/F95/F96/F97/F98/G01 /G02/G05/G06/G07/G08	驱动	冷却系统排气	√
宝马	SP3868	X系列	F15/F16/F25/F26/F39/F48/F49/ F85/F86/F95/F96/F97/F98/G01 /G02/G05/G06/G07/G08	驱动	记录起动机更换	√
宝马	SP3869	X系列	F15/F16/F25/F26/F39/F48/F49/ F85/F86/F95/F96/F97/F98/G01 /G02/G05/G06/G07/G08	驱动	转子位置传感器匹配	√
宝马	SP3870	X系列	F15/F16/F25/F26/F39/F48/F49/ F85/F86/F95/F96/F97/F98/G01 /G02/G05/G06/G07/G08	驱动	发动机机油	√
宝马	SP3871	X系列	F15/F16/F25/F26/F39/F48/F49/ F85/F86/F95/F96/F97/F98/G01 /G02/G05/G06/G07/G08	驱动	汽油微粒过滤器-记录更换情况	√
宝马	SP3872	X系列	F15/F16/F25/F26/F39/F48/F49/ F85/F86/F95/F96/F97/F98/G01 /G02/G05/G06/G07/G08	驱动	调整废气传感器	√
宝马	SP3873	X系列	F15/F16/F25/F26/F39/F48/F49/ F85/F86/F95/F96/F97/F98/G01 /G02/G05/G06/G07/G08	驱动	汽油微粒过滤器-再生	√
宝马	SP3874	X系列	F15/F16/F25/F26/F39/F48/F49/ F85/F86/F95/F96/F97/F98/G01 /G02/G05/G06/G07/G08	驱动	汽油微粒过滤器-初次运行	√
宝马	SP3875	X系列	F15/F16/F25/F26/F39/F48/F49/ F85/F86/F95/F96/F97/F98/G01 /G02/G05/G06/G07/G08	驱动	高压蓄电池单元试运行	√
宝马	SP3876	X系列	F15/F16/F25/F26/F39/F48/F49/ F85/F86/F95/F96/F97/F98/G01 /G02/G05/G06/G07/G08	驱动	高压蓄电池单元-电气评估可运输性	√

宝马	SP3877	X系列	F15/F16/F25/F26/F39/F48/F49/ F85/F86/F95/F96/F97/F98/G01 /G02/G05/G06/G07/G08	驱动	匹配燃油箱压力传感器	√
宝马	SP3878	X系列	F15/F16/F25/F26/F39/F48/F49/ F85/F86/F95/F96/F97/F98/G01 /G02/G05/G06/G07/G08	驱动	电子气门控制系统冲程调校	√
宝马	SP3879	X系列	F15/F16/F25/F26/F39/F48/F49/ F85/F86/F95/F96/F97/F98/G01 /G02/G05/G06/G07/G08	驱动	匹配装备系列	√
宝马	SP3880	X系列	F15/F16/F25/F26/F39/F48/F49/ F85/F86/F95/F96/F97/F98/G01 /G02/G05/G06/G07/G08	驱动	学习废气风门或移至安装位置	√
宝马	SP3881	X系列	F15/F16/F25/F26/F39/F48/F49/ F85/F86/F95/F96/F97/F98/G01 /G02/G05/G06/G07/G08	驱动	删除安装模式	√
宝马	SP3882	X系列	F15/F16/F25/F26/F39/F48/F49/ F85/F86/F95/F96/F97/F98/G01 /G02/G05/G06/G07/G08	驱动	记录学习加速传感器	√
宝马	SP3883	X系列	F15/F16/F25/F26/F39/F48/F49/ F85/F86/F95/F96/F97/F98/G01 /G02/G05/G06/G07/G08	驱动	废气门调节器-学习极限位置/调整废气阀门杆	√
宝马	SP3884	X系列	F15/F16/F25/F26/F39/F48/F49/ F85/F86/F95/F96/F97/F98/G01 /G02/G05/G06/G07/G08	驱动	匹配电动节气门调节器	√
宝马	SP3885	X系列	F15/F16/F25/F26/F39/F48/F49/ F85/F86/F95/F96/F97/F98/G01 /G02/G05/G06/G07/G08	驱动	检查信号齿轮调校	√
宝马	SP3886	X系列	F15/F16/F25/F26/F39/F48/F49/ F85/F86/F95/F96/F97/F98/G01 /G02/G05/G06/G07/G08	驱动	校准电子节温器	√

宝马	SP3887	X系列	F15/F16/F25/F26/F39/F48/F49/ F85/F86/F95/F96/F97/F98/G01 /G02/G05/G06/G07/G08	驱动	发动机测量参数	√
宝马	SP3888	X系列	F15/F16/F25/F26/F39/F48/F49/ F85/F86/F95/F96/F97/F98/G01 /G02/G05/G06/G07/G08	驱动	检查控制模块历史存储器	√
宝马	SP3889	X系列	F15/F16/F25/F26/F39/F48/F49/ F85/F86/F95/F96/F97/F98/G01 /G02/G05/G06/G07/G08	驱动	电动真空泵-复位运行时间	√
宝马	SP3890	X系列	F15/F16/F25/F26/F39/F48/F49/ F85/F86/F95/F96/F97/F98/G01 /G02/G05/G06/G07/G08	驱动	读取转子位置传感器的匹配值	√
宝马	SP3891	X系列	F15/F16/F25/F26/F39/F48/F49/ F85/F86/F95/F96/F97/F98/G01 /G02/G05/G06/G07/G08	驱动	读取上次充电过程的历史记录	√
宝马	SP3892	X系列	F15/F16/F25/F26/F39/F48/F49/ F85/F86/F95/F96/F97/F98/G01 /G02/G05/G06/G07/G08	驱动	编程后启用冷却液泵	√
宝马	SP3893	X系列	F15/F16/F25/F26/F39/F48/F49/ F85/F86/F95/F96/F97/F98/G01 /G02/G05/G06/G07/G08	驱动	高压蓄电池单元-记录电池单元模块系列号	√
宝马	SP3894	X系列	F15/F16/F25/F26/F39/F48/F49/ F85/F86/F95/F96/F97/F98/G01 /G02/G05/G06/G07/G08	驱动	无压状态下切换高压系统-读取限制原因	√
宝马	SP3895	X系列	F15/F16/F25/F26/F39/F48/F49/ F85/F86/F95/F96/F97/F98/G01 /G02/G05/G06/G07/G08	驱动	电气控制系统匹配	√
宝马	SP3896	X系列	F15/F16/F25/F26/F39/F48/F49/ F85/F86/F97/F98/G01/G02/G0 5/G07/G08/	车身	座椅匹配	√

宝马	SP3897	X系列	F15/F16/F25/F26/F39/F48/F49/ F85/F86/F97/F98/G01/G02/G0 5/G07/G08/	车身	蓄电池匹配	√
宝马	SP3898	X系列	F15/F16/F25/F26/F39/F48/F49/ F85/F86/F97/F98/G01/G02/G0 5/G07/G08/	汽车底盘	悬挂系统	√
宝马	SP3899	X系列	F15/F16/F25/F26/F39/F48/F49/ F85/F86/F97/F98/G01/G02/G0 5/G07/G08/	汽车底盘	电子转向匹配	√
宝马	SP3900	X系列	F15/F16/F25/F26/F39/F48/F49/ F85/F86/F97/F98/G01/G02/G0 5/G07/G08/	驱动	喷油嘴编码	√
宝马	SP3901	X系列	F15/F16/F25/F26/F85/F86	车身	窗帘初始化设置	√
宝马	SP3902	X系列	F15/F16/F25/F26/F85/F86	车身	安装位置	√
宝马	SP3903	X系列	F15/F16/F25/F26/F85/F86	车身	调整定向照明	√
宝马	SP3904	X系列	F15/F16/F25/F26/F85/F86	车身	安全气囊	√
宝马	SP3905	X系列	F15/F16/F25/F26/F85/F86	车身	大灯初始化	√
宝马	SP3906	X系列	F15/F16/F25/F26/F85/F86	汽车底盘	电容器箱-登记更换	√
宝马	SP3907	X系列	F15/F16/F25/F26/F85/F86	汽车底盘	一体式底盘管理系统-传感器匹配	√
宝马	SP3908	X系列	F15/F16/F25/F26/F85/F86	汽车底盘	控制压缩机	√
宝马	SP3909	X系列	F15/F16/F25/F26/F85/F86	汽车底盘	风箱充气/排气	√
宝马	SP3910	X系列	F15/F16/F25/F26/F85/F86	汽车底盘	标准化	√
宝马	SP3911	X系列	F15/F16/F25/F26/F85/F86	汽车底盘	部分标准化	√
宝马	SP3912	X系列	F15/F16/F25/F26/F85/F86	汽车底盘	磨合过程	√
宝马	SP3913	X系列	F15/F16/F25/F26/F85/F86	汽车底盘	检测压力传感器	√
宝马	SP3914	X系列	F15/F16/F25/F26/F85/F86	汽车底盘	数据记录器复位	√
宝马	SP3915	X系列	F15/F16/F25/F26/F85/F86	汽车底盘	检查高度传感器	√
宝马	SP3916	X系列	F15/F16/F25/F26/F85/F86	汽车底盘	对空气弹簧通风和排气	√
宝马	SP3917	X系列	F15/F16/F25/F26/F85/F86	汽车底盘	更改车辆水平	√
宝马	SP3918	X系列	F15/F16/F25/F26/F85/F86	汽车底盘	电子减震控制系统试运行	√

宝马	SP3919	X系列	F15/F16/F25/F26/F85/F86	汽车底盘	车轮电子系统测量值	√
宝马	SP3920	X系列	F15/F16/F25/F26/F85/F86	汽车底盘	检测高度传感器	√
宝马	SP3921	X系列	F15/F16/F25/F26/F85/F86	汽车底盘	主动转向控制试运行	√
宝马	SP3922	X系列	F15/F16/F25/F26/F85/F86	汽车底盘	后桥侧向偏离调节(偏转测试)功能检测	√
宝马	SP3923	X系列	F15/F16/F25/F26/F85/F86	汽车底盘	后桥侧向偏离调节马达位置传感器试运行	√
宝马	SP3924	X系列	F15/F16/F25/F26/F85/F86	汽车底盘	后桥底盘测量	√
宝马	SP3925	X系列	F15/F16/F25/F26/F85/F86	汽车底盘	学习压力传感器并评估故障	√
宝马	SP3926	X系列	F15/F16/F25/F26/F85/F86	汽车底盘	试运转故障评估	√
宝马	SP3927	X系列	F15/F16/F25/F26/F85/F86	汽车底盘	启动自检	√
宝马	SP3928	X系列	F15/F16/F25/F26/F85/F86	汽车底盘	自检故障评估	√
宝马	SP3929	X系列	F15/F16/F25/F26/F85/F86	汽车底盘	变道警告系统传感器试运转	√
宝马	SP3930	X系列	F15/F16/F25/F26/F85/F86	汽车底盘	检查减震器卫星式控制单元的垂直加速传感器功能	√
宝马	SP3931	X系列	F15/F16/F25/F26/F85/F86	驱动	便捷进入与起动系统(CAS)-KL15激活/退出工作	√
宝马	SP3932	X系列	F15/F16/F25/F26/F85/F86	驱动	机油匹配	√
宝马	SP3933	X系列	F15/F16/F25/F26/F85/F86	驱动	匹配喷射装置	√
宝马	SP3934	X系列	F15/F16/F25/F26/F85/F86	驱动	电子气门控制系统磨合阶段	√
宝马	SP3935	X系列	F15/F16/F25/F26/F85/F86	驱动	调整废气阀门杆	√
宝马	SP3936	X系列	F15/F16/F25/F26/F85/F86	驱动	复位燃油泵控制单元生产模式	√
宝马	SP3937	X系列	F15/F16/F25/F26/F85/F86	驱动	高压蓄电池充电	√
宝马	SP3938	X系列	F15/F16/F25/F26/F85/F86	驱动	转换器(DC)匹配	√
宝马	SP3939	X系列	F15/F16/F25/F26/F85/F86	驱动	进气系统密封性检测	√
宝马	SP3940	X系列	F15/F16/F25/F26/F85/F86	驱动	前部电子模块(FEM)KL15激活/退出工作	√
宝马	SP3941	X系列	F15/F16/F25/F26/F85/F86	驱动	集成电气泵(IEP)	√
宝马	SP3942	X系列	F15/F16/F25/F26/F85/F86	驱动	核桃砂喷砂除碳后试运行	√
宝马	SP3943	X系列	F15/F16/F25/F26/F85/F86	驱动	机械电子控制系统数据匹配	√
宝马	SP3944	X系列	F15/F16/F25/F26/F85/F86	驱动	格式化故障代码存储器	√
宝马	SP3945	X系列	F15/F16/F25/F26/F85/F86	驱动	离合器调校	√
宝马	SP3946	X系列	F15/F16/F25/F26/F85/F86	驱动	复位扭矩特性线	√
宝马	SP3947	X系列	F15/F16/F25/F26/F85/F86	驱动	驻车锁止器功能检查	√
宝马	SP3948	X系列	F15/F16/F25/F26/F85/F86	驱动	学习阀门特性线	√



宝马	SP3949	X系列	F15/F16/F25/F26/F85/F86	驱动	电子禁启动防盗装置(EWS)复位	√
宝马	SP3950	X系列	F15/F16/F25/F26/F85/F86	驱动	集成电动泵	√
宝马	SP3951	X系列	F15/F16/F25/F26/F85/F86/F95/ F96/F97/F98/G01/G02/G05/G0 6/G07/G08	车身	调整防炫目远光灯	√
宝马	SP3952	X系列	F15/F16/F25/F26/F85/F86/F95/ F96/F97/F98/G01/G02/G05/G0 6/G07/G08	车身	学习转向显示前车灯电子设备	√
宝马	SP3953	X系列	F15/F16/F25/F26/F85/F86/F95/ F96/F97/F98/G01/G02/G05/G0 6/G07/G08	汽车底盘	制动系统排气程序	√
宝马	SP3954	X系列	F15/F16/F25/F26/F85/F86/F95/ F96/F97/F98/G01/G02/G05/G0 6/G07/G08	汽车底盘	辅助电池(电动机械式助力转向系统24伏特)-记录更换 电池	√
宝马	SP3955	X系列	F15/F16/F25/F26/F85/F86/F95/ F96/F97/F98/G01/G02/G05/G0 6/G07/G08	汽车底盘	蓄压器	√
宝马	SP3956	X系列	F15/F16/F25/F26/F85/F86/F95/ F96/F97/F98/G01/G02/G05/G0 6/G07/G08	驱动	辅助电池-记录更换电池	√
宝马	SP3957	X系列	F15/F16/F25/F26/F85/F86/F95/ F96/F97/F98/G01/G02/G05/G0 6/G07/G08	驱动	静态自适应	√
宝马	SP3958	X系列	F15/F16/F25/F26/F85/F86/F95/ F96/F97/F98/G01/G02/G05/G0 6/G07/G08	驱动	自适应功能复位	√
宝马	SP3959	X系列	F15/F16/F25/F26/F85/F86/F95/ F96/F97/F98/G01/G02/G05/G0 6/G07/G08	驱动	删除装配模式(CPM)	√

宝马	SP3960	X系列	F15/F16/F25/F26/F85/F86/F95/ F96/F97/F98/G01/G02/G05/G0 6/G07/G08	驱动	变速箱匹配	√
宝马	SP3961	X系列	F39/F48/F49	车身	校准热泵循环回路膨胀阀	√
宝马	SP3962	X系列	F39/F48/F49	车身	前刮水器初始化设置	√
宝马	SP3963	X系列	F39/F48/F49	汽车底盘	特殊情况的制动系统排气程序	√
宝马	SP3964	X系列	F39/F48/F49	汽车底盘	系统排气	√
宝马	SP3965	X系列	F39/F48/F49	驱动	学习行驶档执行器	√
宝马	SP3966	X系列	F39/F48/F49	驱动	手动变速箱2档极限位置	√
宝马	SP3967	X系列	F39/F48/F49	驱动	准备驻车锁止模块以便安装	√
宝马	SP3968	X系列	F39/F48/F49	驱动	两档变速器磨损	√
宝马	SP3969	X系列	F39/F48/F49	驱动	便捷充电系统(KLE)学习	√
宝马	SP3970	X系列	F39/F48/F49	驱动	低温冷却系统冷却回路排气	√
宝马	SP3971	X系列	F39/F48/F49	驱动	充电管理功能-学习设置	√
宝马	SP3972	X系列	F39/F48/F49	驱动	增程设备电动机电子单元(REME)-删除装配模式	√
宝马	SP3973	X系列	F39/F48/F49	驱动	数字发动机电气电子系统(EDME)-删除装配模式	√
宝马	SP3974	X系列	F39/F48/F49	驱动	增程设备服务启动	√
宝马	SP3975	X系列	F39/F48/F49	驱动	增程设备服务启动-检测压缩情况	√
宝马	SP3976	X系列	F39/F48/F49	驱动	新废气触媒转换器自由燃烧	√
宝马	SP3977	X系列	F39/F48/F49	驱动	增程器电机干燥过程	√
宝马	SP3978	X系列	F39/F48/F49	驱动	检查发动机内部压力	√
宝马	SP3979	X系列	F39/F48/F49	驱动	发动机运行时的进气管道密封性检测	√
宝马	SP3980	X系列	F39/F48/F49	驱动	复位变速箱油磨损值	√
宝马	SP3981	X系列	F39/F48/F49/F95/F96/F97/F98/ G01/G02/G05/G06/G07/G08	车身	遥控起动发射器初始化设置	√
宝马	SP3982	X系列	F39/F48/F49/F95/F96/F97/F98/ G01/G02/G05/G06/G07/G08	车身	解锁电控辅助加热器	√

宝马	SP3983	X系列	F39/F48/F49/F95/F96/F97/F98/ G01/G02/G05/G06/G07/G08	汽车底盘	动态行驶传感器匹配	√
宝马	SP3984	X系列	F95/F96/F97/F98/G01/G02/G0 5/G06/G07/G08	车身	全景车顶维护位置	√
宝马	SP3985	X系列	F95/F96/F97/F98/G01/G02/G0 5/G06/G07/G08	车身	防盗报警系统(DWA)监控诊断插座	√
宝马	SP3986	X系列	F95/F96/F97/F98/G01/G02/G0 5/G06/G07/G08	汽车底盘	电动机械式助力转向系统(EPS)-转向系试运行	√
宝马	SP3987	X系列	F95/F96/F97/F98/G01/G02/G0 5/G06/G07/G08	汽车底盘	空气弹簧	√
宝马	SP3988	X系列	F95/F96/F97/F98/G01/G02/G0 5/G06/G07/G08	汽车底盘	压缩机运行	√
宝马	SP3989	X系列	F95/F96/F97/F98/G01/G02/G0 5/G06/G07/G08	汽车底盘	车辆能级	√
宝马	SP3990	X系列	F95/F96/F97/F98/G01/G02/G0 5/G06/G07/G08	汽车底盘	高度传感器大灯光线水平调整	√
宝马	SP3991	X系列	F95/F96/F97/F98/G01/G02/G0 5/G06/G07/G08	汽车底盘	状态值	√
宝马	SP3992	X系列	F95/F96/F97/F98/G01/G02/G0 5/G06/G07/G08	汽车底盘	垂直加速度传感器	√
宝马	SP3993	X系列	F95/F96/F97/F98/G01/G02/G0 5/G06/G07/G08	汽车底盘	数据存储器	√
宝马	SP3994	X系列	F95/F96/F97/F98/G01/G02/G0 5/G06/G07/G08	汽车底盘	运输模式和修理厂模式	√
宝马	SP3995	X系列	F95/F96/F97/F98/G01/G02/G0 5/G06/G07/G08	汽车底盘	轮胎压力监控测量值	√
宝马	SP3996	X系列	F95/F96/F97/F98/G01/G02/G0 5/G06/G07/G08	汽车底盘	轮胎充气压力电子标牌数据	√

宝马	SP3997	X系列	F95/F96/F97/F98/G01/G02/G05/G06/G07/G08	汽车底盘	标准化设置转向柱调整装置	√
宝马	SP3998	X系列	F95/F96/F97/F98/G01/G02/G05/G06/G07/G08	汽车底盘	更换制动液	√
宝马	SP3999	X系列	F95/F96/F97/F98/G01/G02/G05/G06/G07/G08	汽车底盘	车辆高度	√
宝马	SP4000	X系列	F95/F96/F97/F98/G01/G02/G05/G06/G07/G08	驱动	油位调整	√
宝马	SP4001	X系列	F95/F96/F97/F98/G01/G02/G05/G06/G07/G08	驱动	换油	√
宝马	SP4002	X系列	F95/F96/F97/F98/G01/G02/G05/G06/G07/G08	驱动	学习功能	√
宝马	SP4003	Z3系列	E36	车身	禁用/启用钥匙	√
宝马	SP4004	Z3系列	E36	汽车底盘	连接，刹车系统	√
宝马	SP4005	Z3系列	E36	汽车底盘	连接速度传感器	※
宝马	SP4006	Z3系列	E36	汽车底盘	横向加速度传感器	※
宝马	SP4007	Z3系列	E36	汽车底盘	压力传感器	√
宝马	SP4008	Z3系列	E36	汽车底盘	读入VIN码(防抱死制动系统/自动稳定控制系统)	√
宝马	SP4009	Z3系列	E36	汽车底盘	通风	√
宝马	SP4010	Z3系列	E36	驱动	EWS/DME对准	√
宝马	SP4011	Z4系列	E85/E86	车身	代码数据	√
宝马	SP4012	Z4系列	E85/E86	车身	删除传输模式	√
宝马	SP4013	Z4系列	E85/E86	车身	禁用/启用钥匙	√
宝马	SP4014	Z4系列	E85/E86	车身	初始化雨量传感器	√
宝马	SP4015	Z4系列	E85/E86	车身	读取代码数据	√
宝马	SP4016	Z4系列	E85/E86	车身	读取操作数据	√
宝马	SP4017	Z4系列	E85/E86	车身	后轮轴对准	√
宝马	SP4018	Z4系列	E85/E86	车身	有测试仪	√
宝马	SP4019	Z4系列	E85/E86	车身	无测试仪	√
宝马	SP4020	Z4系列	E85/E86	汽车底盘	转向角传感器调整	√

宝马	SP4021	Z4系列	E85/E86	汽车底盘	转向角传感器调整	※
宝马	SP4022	Z4系列	E85/E86	汽车底盘	横向加速度传感器	※
宝马	SP4023	Z4系列	E85/E86	汽车底盘	混合检测,刹车系统	√
宝马	SP4024	Z4系列	E85/E86	汽车底盘	压力传感器	√
宝马	SP4025	Z4系列	E85/E86	驱动	空气流量传感器	※
宝马	SP4026	Z4系列	E85/E86	驱动	学习无级可变电子气门控制系统位置限制	※
宝马	SP4027	Z4系列	E85/E86/E89	驱动	怠速	√
宝马	SP4028	Z4系列	E89	车身	重置内部ELV故障计数器	√
宝马	SP4029	Z4系列	E89	驱动	调整燃油喷射器	√
宝马	SP4030	Z4系列	E89	驱动	汽车存取系统 ( CAS ) 复位	√
宝马	SP4031	Z4系列	E89	驱动	清除自适应值	√
宝马	SP4032	Z4系列	E89	驱动	删除自适应可变凸轮轴正时控制	√
宝马	SP4033	Z4系列	E89	驱动	燃油消耗显示	√
宝马	SP4034	Z4系列	E89	驱动	Valvetronic电子气门磨合阶段	√
宝马	SP4035	Z8系列	E52	车身	删除传输模式	√
宝马	SP4036	Z8系列	E52	车身	禁用/启用钥匙	√
宝马	SP4037	Z8系列	E52	车身	读取代码数据	√
宝马	SP4038	Z8系列	E52	车身	读取操作数据	√
宝马	SP4039	Z8系列	E52	汽车底盘	排气,车辆动态稳定控制系统液压	√
宝马	SP4040	Z8系列	E52	汽车底盘	控制单元更换	√
宝马	SP4041	Z8系列	E52	汽车底盘	横向加速度传感器	※
宝马	SP4042	Z8系列	E52	汽车底盘	混合检测,刹车系统	√
宝马	SP4043	Z8系列	E52	汽车底盘	旋转传感器率	√
宝马	SP4044	Z系列	E36	驱动	一氧化碳调节	√
宝马	SP4045	Z系列	E36	驱动	密钥	√
宝马	SP4046	Z系列	E36/E52	车身	添加生产日期	√
宝马	SP4047	Z系列	E36/E52	车身	复位保养周期显示器	√
宝马	SP4048	Z系列	E36/E52	车身	搜索	√
宝马	SP4049	Z系列	E36/E52	车身	干扰锁止复位	√
宝马	SP4050	Z系列	E36/E52	车身	听筒注册/注销	√

宝马	SP4051	Z系列	E36/E52	车身	开度限制的设置/删除	√
宝马	SP4052	Z系列	E36/E52	汽车底盘	动态稳定控制系统(DSC)液压系统排气	√
宝马	SP4053	Z系列	E36/E52	汽车底盘	高度匹配	√
宝马	SP4054	Z系列	E36/E52	汽车底盘	检测高度传感器	√
宝马	SP4055	Z系列	E36/E52	汽车底盘	检查供气装置	√
宝马	SP4056	Z系列	E36/E52	汽车底盘	检查压缩机继电器	√
宝马	SP4057	Z系列	E36/E52	汽车底盘	检查蓄压器阀门	√
宝马	SP4058	Z系列	E36/E52	汽车底盘	检查蓄压器传感器	√
宝马	SP4059	Z系列	E36/E52	汽车底盘	蓄压器卸压	√
宝马	SP4060	Z系列	E36/E52	汽车底盘	转向角传感器	√
宝马	SP4061	Z系列	E36/E52	汽车底盘	偏转率传感器	√
宝马	SP4062	Z系列	E36/E52	汽车底盘	控制单元调换	√
宝马	SP4063	Z系列	E36/E52	汽车底盘	系统排气	√
宝马	SP4064	Z系列	E36/E52	汽车底盘	转速传感器连接	√
宝马	SP4065	Z系列	E36/E52	汽车底盘	制动管路接头	√
宝马	SP4066	Z系列	E36/E52	汽车底盘	转向角传感器/动态稳定控制系统(DSC)传感器	√
宝马	SP4067	Z系列	E36/E52	汽车底盘	读取底盘号码(防抱死系统/自动稳定控制系统)	√
宝马	SP4068	Z系列	E36/E52	汽车底盘	阀门	√
宝马	SP4069	Z系列	E36/E52	汽车底盘	运输模式查询	√
宝马	SP4070	Z系列	E36/E52	汽车底盘	取消运输模式	√
宝马	SP4071	Z系列	E36/E52	汽车底盘	查询生产线模式	√
宝马	SP4072	Z系列	E36/E52	汽车底盘	删除生产线模式	√
宝马	SP4073	Z系列	E36/E52	汽车底盘	故障灯偶尔亮起	√
宝马	SP4074	Z系列	E36/E52	汽车底盘	保护关闭	√
宝马	SP4075	Z系列	E36/E52	汽车底盘	检查电磁阀	√
宝马	SP4076	Z系列	E36/E52	汽车底盘	控制单元复位	√
宝马	SP4077	Z系列	E36/E52	驱动	拆下电子气门控制伺服马达	√
宝马	SP4078	Z系列	E36/E52	驱动	机械组件/功能	√
宝马	SP4079	Z系列	E36/E52	驱动	怠速质量	√
宝马	SP4080	Z系列	E36/E52	驱动	中间杠杆公差测试	√



宝马	SP4081	Z系列	E36/E52	驱动	怠速转速匹配	√
宝马	SP4082	Z系列	E36/E52	驱动	复位调校	√
宝马	SP4083	Z系列	E36/E52	驱动	喷油快特性曲线	√
宝马	SP4084	Z系列	E36/E52	驱动	对所有匹配进行编程	√
宝马	SP4085	Z系列	E36/E52	驱动	油耗表匹配	√
宝马	SP4086	Z系列	E36/E52	驱动	氧传感器替换功能测试	√
宝马	SP4087	Z系列	E36/E52	驱动	发动机测试	√
宝马	SP4088	Z系列	E36/E52	驱动	喷射泵	√
宝马	SP4089	Z系列	E36/E52	驱动	检测喷射泵调整	√
宝马	SP4090	Z系列	E36/E52	驱动	控制预供给泵	√
宝马	SP4091	Z系列	E36/E52	驱动	离合器阀参数调校	√
宝马	SP4092	Z系列	E36/E52	驱动	变速箱的完整调校	√
宝马	SP4093	Z系列	E36/E52	驱动	离合器滑动点调校	√
宝马	SP4094	Z系列	E36/E52	驱动	纵向加速度传感器匹配	√
宝马	SP4095	Z系列	E36/E52	驱动	变速箱执行器排气	√
宝马	SP4096	Z系列	E36/E52	驱动	离合器分泵排气	√
宝马	SP4097	Z系列	E36/E52	驱动	确定存储器预压力	√
宝马	SP4098	Z系列	E36/E52	驱动	挂入任意档	√
宝马	SP4099	Z系列	E36/E52	驱动	脱档	√
宝马	SP4100	Z系列	E36/E52	驱动	写入钥匙类型	√
宝马	SP4101	Z系列	E36/E52/E85/E86	车身	读取运行数据	√
宝马	SP4102	Z系列	E36/E52/E85/E86	车身	运输安全装置退出工作状态	√
宝马	SP4103	Z系列	E36/E52/E85/E86	车身	保养周期显示器数据	√
宝马	SP4104	Z系列	E36/E52/E85/E86	车身	带测试仪	√
宝马	SP4105	Z系列	E36/E52/E85/E86	车身	无测试仪	√
宝马	SP4106	Z系列	E36/E52/E85/E86	车身	电子信息系统控制单元	√
宝马	SP4107	Z系列	E36/E52/E85/E86	车身	更改电话数据	√
宝马	SP4108	Z系列	E36/E52/E85/E86	车身	更改紧急呼叫号码	√
宝马	SP4109	Z系列	E36/E52/E85/E86	汽车底盘	横向加速度传感器	√
宝马	SP4110	Z系列	E36/E52/E85/E86	汽车底盘	压力传感器	√



宝马	SP4111	Z系列	E36/E52/E85/E86	驱动	车载诊断系统就绪代码显示	√
宝马	SP4112	Z系列	E36/E52/E85/E86	驱动	自适应周期	√
宝马	SP4113	Z系列	E36/E52/E85/E86	驱动	怠速额定值/实际值比较	√
宝马	SP4114	Z系列	E36/E52/E85/E86	驱动	氧传感器混淆	√
宝马	SP4115	Z系列	E36/E52/E85/E86	驱动	多功能方向盘和空调系统	√
宝马	SP4116	Z系列	E36/E52/E85/E86	驱动	输入加装信息	√
宝马	SP4117	Z系列	E36/E52/E85/E86	驱动	按键式听筒-电子禁启动防盗装置-III	√
宝马	SP4118	Z系列	E36/E52/E85/E86	驱动	控制燃油箱泄露诊断泵	√
宝马	SP4119	Z系列	E36/E52/E85/E86	驱动	变速箱自学习	√
宝马	SP4120	Z系列	E36/E52/E85/E86	驱动	变速箱再校准	√
宝马	SP4121	Z系列	E36/E52/E85/E86	驱动	离合器特性复位	√
宝马	SP4122	Z系列	E36/E52/E85/E86	驱动	在进行液压系统的工作前	√
宝马	SP4123	Z系列	E36/E52/E85/E86	驱动	完成液压系统的工作后	√
宝马	SP4124	Z系列	E36/E52/E85/E86	驱动	锁止/许可遥控钥匙	√
宝马	SP4125	Z系列	E36/E52/E85/E86	驱动	钥匙状态	√
宝马	SP4126	Z系列	E36/E52/E85/E86	驱动	油位检查	√
宝马	SP4127	Z系列	E36/E52/E85/E86/E89	保养	删除运输模式	√
宝马	SP4128	Z系列	E36/E52/E85/E86/E89	保养	设置运输模式	√
宝马	SP4129	Z系列	E36/E52/E85/E86/E89	车身	注册和注销按键式听筒	√
宝马	SP4130	Z系列	E36/E52/E85/E86/E89	车身	重新激活服务	√
宝马	SP4131	Z系列	E36/E52/E85/E86/E89	车身	晴雨传感器初始化设置	√
宝马	SP4132	Z系列	E36/E52/E85/E86/E89	车身	松开座椅座垫	√
宝马	SP4133	Z系列	E36/E52/E85/E86/E89	车身	座椅座垫编程	√
宝马	SP4134	Z系列	E36/E52/E85/E86/E89	车身	读取设码数据	√
宝马	SP4135	Z系列	E36/E52/E85/E86/E89	车身	数字化多功能光盘闭锁	√
宝马	SP4136	Z系列	E36/E52/E85/E86/E89	汽车底盘	转向角传感器调校	√
宝马	SP4137	Z系列	E36/E52/E85/E86/E89	汽车底盘	制动管路混淆检测	√
宝马	SP4138	Z系列	E36/E52/E85/E86/E89	汽车底盘	制动系统排气程序	√
宝马	SP4139	Z系列	E36/E52/E85/E86/E89	驱动	怠速转速	√
宝马	SP4140	Z系列	E36/E52/E85/E86/E89	驱动	一氧化碳调节	√

宝马	SP4141	Z系列	E36/E52/E85/E86/E89	驱动	油耗表	√
宝马	SP4142	Z系列	E36/E52/E85/E86/E89	驱动	电子气门控制系统极限位置学习	√
宝马	SP4143	Z系列	E36/E52/E85/E86/E89	驱动	最小冲程调节	√
宝马	SP4144	Z系列	E36/E52/E85/E86/E89	驱动	发动机内部压力	√
宝马	SP4145	Z系列	E36/E52/E85/E86/E89	驱动	油位调整	√
宝马	SP4146	Z系列	E36/E52/E85/E86/E89	驱动	机械电子控制系统匹配	√
宝马	SP4147	Z系列	E36/E52/E85/E86/E89	驱动	显示和复位调校值	√
宝马	SP4148	Z系列	E36/E52/E85/E86/E89	驱动	换油	√
宝马	SP4149	Z系列	E36/E52/E85/E86/E89	驱动	油耗计算	√
宝马	SP4150	Z系列	E36/E52/E85/E86/E89	驱动	喷油嘴油量匹配	√
宝马	SP4151	Z系列	E36/E52/E85/E86/E89	驱动	空气质量计	√
宝马	SP4152	Z系列	E36/E52/E85/E86/E89	驱动	读取测量值	√
宝马	SP4153	Z系列	E36/E52/E85/E86/E89	驱动	运行平稳性测量	√
宝马	SP4154	Z系列	E36/E52/E85/E86/E89	驱动	燃油系统排气	√
宝马	SP4155	Z系列	E36/E52/E85/E86/E89	驱动	检测压缩情况	√
宝马	SP4156	Z系列	E36/E52/E85/E86/E89	驱动	基本启始喷油量	√
宝马	SP4157	Z系列	E36/E52/E85/E86/E89	驱动	油量平均值调校	√
宝马	SP4158	Z系列	E36/E52/E85/E86/E89	驱动	更换微粒过滤器	√
宝马	SP4159	Z系列	E36/E52/E85/E86/E89	驱动	微粒过滤器再生	√
宝马	SP4160	Z系列	E36/E52/E85/E86/E89	驱动	E-OBD就绪代码	√
宝马	SP4161	Z系列	E36/E52/E85/E86/E89	驱动	维修	√
宝马	SP4162	Z系列	E36/E52/E89	驱动	OBD就绪代码	√
宝马	SP4163	Z系列	E85/E86	车身	座椅乘员检测器	√
宝马	SP4164	Z系列	E85/E86	车身	启动安全系统（安全气囊）：系统时间	√
宝马	SP4165	Z系列	E85/E86	车身	卫星	√
宝马	SP4166	Z系列	E85/E86	车身	设码数据	√
宝马	SP4167	Z系列	E85/E86	车身	日规导航系统-通过小型闪存卡编程	√
宝马	SP4168	Z系列	E85/E86	车身	座椅座垫	√
宝马	SP4169	Z系列	E85/E86	车身	座椅加热装置参数优化(E83)	√
宝马	SP4170	Z系列	E85/E86	车身	基本模块5	√

宝马	SP4171	Z系列	E85/E86	汽车底盘	左座驾驶型车辆制动系统排气程序	√
宝马	SP4172	Z系列	E85/E86	汽车底盘	右座驾驶型车辆制动系统排气程序	√
宝马	SP4173	Z系列	E85/E86	汽车底盘	特殊情况的制动系统排气程序	√
宝马	SP4174	Z系列	E85/E86	驱动	转速调整	√
宝马	SP4175	Z系列	E85/E86	驱动	燃油等级显示	√
宝马	SP4176	Z系列	E85/E86	驱动	调校	√
宝马	SP4177	Z系列	E85/E86	驱动	电子禁启动防盗装置-电子禁启动防盗装置	√
宝马	SP4178	Z系列	E85/E86	驱动	复位调校值/删除变量	√
宝马	SP4179	Z系列	E85/E86	驱动	检查混淆的氧传感器	√
宝马	SP4180	Z系列	E85/E86	驱动	标准-实际怠速调校	√
宝马	SP4181	Z系列	E85/E86	驱动	怠速修正	√
宝马	SP4182	Z系列	E85/E86	驱动	删除生产/运输/修理厂模式	√
宝马	SP4183	Z系列	E85/E86	驱动	复位系列	√
宝马	SP4184	Z系列	E85/E86/E89	车身	重量感应式座椅垫设码	√
宝马	SP4185	Z系列	E85/E86/E89	车身	启用前乘客重量感应式座椅垫	√
宝马	SP4186	Z系列	E85/E86/E89	汽车底盘	动态稳定控制系统(DSC)传感器匹配	√
宝马	SP4187	Z系列	E85/E86/E89	汽车底盘	动态稳定控制系统(DSC)单元匹配	√
宝马	SP4188	Z系列	E85/E86/E89	驱动	汽油发动机-便捷进入与启动系统	√
宝马	SP4189	Z系列	E85/E86/E89	驱动	删除调校	√
宝马	SP4190	Z系列	E85/E86/E89	驱动	自适应功能复位	√
宝马	SP4191	Z系列	E85/E86/E89	驱动	怠速	√
宝马	SP4192	Z系列	E85/E86/E89	驱动	冷却系统排气	√
宝马	SP4193	Z系列	E85/E86/E89	驱动	SAE永久故障代码	√
宝马	SP4194	Z系列	E85/E86/E89	驱动	显示持续故障代码循环状态	√
宝马	SP4195	Z系列	E85/E86/E89	驱动	诊断功能	√
宝马	SP4196	Z系列	E85/E86/E89	驱动	起动扭矩	√
宝马	SP4197	Z系列	E85/E86/E89	驱动	预热控制单元生产模式复位	√
宝马	SP4198	Z系列	E85/E86/E89	驱动	废气回流控制阀	√
宝马	SP4199	Z系列	E85/E86/E89	驱动	电动燃油泵	√
宝马	SP4200	Z系列	E85/E86/E89	驱动	油轨压力调节阀	√

宝马	SP4201	Z系列	E85/E86/E89	驱动	扰流风门调节装置	√
宝马	SP4202	Z系列	E85/E86/E89	驱动	废气涡轮增压器前的排气背压传感器	√
宝马	SP4203	Z系列	E85/E86/E89	驱动	信号齿轮	√
宝马	SP4204	Z系列	E85/E86/E89	驱动	读取(隐藏的)测量值	√
宝马	SP4205	Z系列	E85/E86/E89	驱动	记录发动机运行数据	√
宝马	SP4206	Z系列	E85/E86/E89	驱动	喷油嘴修正值复位	√
宝马	SP4207	Z系列	E85/E86/E89	驱动	暂时提高怠速转速	√
宝马	SP4208	Z系列	E89	保养	保养修正测试仪数据	√
宝马	SP4209	Z系列	E89	保养	软件复位	√
宝马	SP4210	Z系列	E89	保养	保养-发动机机油功能故障	√
宝马	SP4211	Z系列	E89	保养	保养修正	√
宝马	SP4212	Z系列	E89	保养	发动机机油退出工作	√
宝马	SP4213	Z系列	E89	保养	自动开通	√
宝马	SP4214	Z系列	E89	保养	手动输入	√
宝马	SP4215	Z系列	E89	保养	蓄电池通过诊断插座(连续)充电	√
宝马	SP4216	Z系列	E89	车身	CTM：后部模块紧急进入	√
宝马	SP4217	Z系列	E89	车身	删除传输模式	√
宝马	SP4218	Z系列	E89	车身	存储多媒体传输系统(MOST)环形结构配置	√
宝马	SP4219	Z系列	E89	车身	锁止/许可	√
宝马	SP4220	Z系列	E89	车身	个人化编号	√
宝马	SP4221	Z系列	E89	车身	天窗初始化设置	√
宝马	SP4222	Z系列	E89	车身	车窗初始化设置	√
宝马	SP4223	Z系列	E89	车身	电力下降命令	√
宝马	SP4224	Z系列	E89	车身	激活蓝牙和紧急呼叫	√
宝马	SP4225	Z系列	E89	车身	初始化设置远程信息处理服务	√
宝马	SP4226	Z系列	E89	车身	注册快速压紧适配接口	√
宝马	SP4227	Z系列	E89	车身	电子信息系统控制单元后处理	√
宝马	SP4228	Z系列	E89	车身	全国范围激活	√
宝马	SP4229	Z系列	E89	车身	支持复位	√
宝马	SP4230	Z系列	E89	车身	解除联锁	√

宝马	SP4231	Z系列	E89	车身	地图资料测试功能	√
宝马	SP4232	Z系列	E89	车身	更换主机后激活卫星数字音频广播服务	√
宝马	SP4233	Z系列	E89	车身	重新生成引导文件	√
宝马	SP4234	Z系列	E89	车身	复位模块(HIP)	√
宝马	SP4235	Z系列	E89	车身	添加调谐器配置	√
宝马	SP4236	Z系列	E89	车身	恢复交货状态	√
宝马	SP4237	Z系列	E89	车身	新西兰调谐器	√
宝马	SP4238	Z系列	E89	车身	校正调谐器	√
宝马	SP4239	Z系列	E89	车身	日规调谐器	√
宝马	SP4240	Z系列	E89	车身	空调压缩机初次投入运行	√
宝马	SP4241	Z系列	E89	车身	风门马达重新定址	√
宝马	SP4242	Z系列	E89	车身	系统测试	√
宝马	SP4243	Z系列	E89	车身	停车预热装置-预热销电阻测量	√
宝马	SP4244	Z系列	E89	车身	注册手机	√
宝马	SP4245	Z系列	E89	车身	车尾模块紧急打开	√
宝马	SP4246	Z系列	E89	车身	激活服务模式	√
宝马	SP4247	Z系列	E89	车身	记录更换电池	√
宝马	SP4248	Z系列	E89	车身	分析蓄电池充电状态	√
宝马	SP4249	Z系列	E89	车身	评估休眠电流监控	√
宝马	SP4250	Z系列	E89	车身	唤醒信号源的分析	√
宝马	SP4251	Z系列	E89	车身	触发翻车保护杆	√
宝马	SP4252	Z系列	E89	车身	全景摄像机校准/学习	√
宝马	SP4253	Z系列	E89	车身	座椅	√
宝马	SP4254	Z系列	E89	车身	座椅标准化	√
宝马	SP4255	Z系列	E89	汽车底盘	更换控制单元后的系统调试	√
宝马	SP4256	Z系列	E89	汽车底盘	减震器校准	√
宝马	SP4257	Z系列	E89	汽车底盘	接通状态的预设值	√
宝马	SP4258	Z系列	E89	汽车底盘	设置定速控制传感器	√
宝马	SP4259	Z系列	E89	汽车底盘	主动转向控制的试运行/调整	√
宝马	SP4260	Z系列	E89	汽车底盘	极限位置	√

宝马	SP4261	Z系列	E89	汽车底盘	动态稳定控制系统(DSC)匹配(4缸发动机)	√
宝马	SP4262	Z系列	E89	汽车底盘	试运行	√
宝马	SP4263	Z系列	E89	汽车底盘	修理厂模式	√
宝马	SP4264	Z系列	E89	汽车底盘	轮胎压力监控胎压设码	√
宝马	SP4265	Z系列	E89	汽车底盘	车轮电子系统测量值	√
宝马	SP4266	Z系列	E89	汽车底盘	轮胎压力监控初始化设置	√
宝马	SP4267	Z系列	E89	驱动	核桃砂喷砂除碳后试运行	√
宝马	SP4268	Z系列	E89	驱动	机油匹配	√
宝马	SP4269	Z系列	E89	驱动	检测压缩情况(最大气门升程)	√
宝马	SP4270	Z系列	E89	驱动	匹配喷射装置	√
宝马	SP4271	Z系列	E89	驱动	更换氧化氮废气触媒转换器	√
宝马	SP4272	Z系列	E89	驱动	氧化氮废气触媒转换器再生	√
宝马	SP4273	Z系列	E89	驱动	零档传感器学习/编写	√
宝马	SP4274	Z系列	E89	驱动	读取存储器(AV)	√
宝马	SP4275	Z系列	E89	驱动	发动机自动启停系统检查	√
宝马	SP4276	Z系列	E89	驱动	燃油等级	√
宝马	SP4277	Z系列	E89	驱动	水箱百叶窗	√
宝马	SP4278	Z系列	E89	驱动	废气再循环冷却器压缩机旁路节气门	√
宝马	SP4279	Z系列	E89	驱动	选择性催化还原系统匹配	√
宝马	SP4280	Z系列	E89	驱动	尿素-触发选择性催化还原系统重新加油识别	√
宝马	SP4281	Z系列	E89	驱动	复位-选择性催化还原系统防止起动	√
宝马	SP4282	Z系列	E89	驱动	预热控制单元	√
宝马	SP4283	Z系列	E89	驱动	复位变量	√
宝马	SP4284	Z系列	E89	驱动	制动助力器密封性检测	√
宝马	SP4285	Z系列	E89	驱动	分动器-校准	√
宝马	SP4286	Z系列	E89	驱动	便捷进入与启动系统复位	√
宝马	SP4287	Z系列	E89	驱动	起动马达锁止复位	√
宝马	SP4288	Z系列	E89	驱动	内部电动转向柱锁故障计数器复位	√
宝马	SP4289	Z系列	E89	驱动	机械电子控制系统数据匹配	√
宝马	SP4290	Z系列	E89	驱动	冲洗功能	√



宝马	SP4291	Z系列	E89	驱动	格式化故障代码存储器	√
宝马	SP4292	Z系列	E89	驱动	离合器调校	√
宝马	SP4293	Z系列	E89	驱动	学习阀门特性线	√
宝马	SP4294	Z系列	E89	驱动	变速箱调校	√
宝马	SP4295	Z系列	E89	驱动	复位扭矩特性线	√
宝马	SP4296	Z系列	E89	驱动	驻车锁止器锁定测试	√
宝马	SP4297	Z系列	E89	驱动	驻车锁止器功能检查	√
宝马	SP4298	Z系列	E89	驱动	读取/删除调校	√
宝马	SP4299	Z系列	E89	驱动	换油保养周期复位	√
宝马	SP4300	Z系列	E89	驱动	喷射关闭	√
宝马	SP4301	Z系列	E89	驱动	变速箱油泵控制	√
宝马	SP4302	Z系列	E89	驱动	记录起动机更换	√
宝马	SP4303	Z系列	E89	驱动	电子气门控制系统磨合阶段	√
宝马	SP4304	Z系列	E89	驱动	调整废气阀门杆	√
宝马	SP4305	Z系列	E89	驱动	喷油嘴测定	√
宝马	SP4306	Z系列	E89	驱动	零档传感器调校	√
宝马	SP4307	Z系列	E89	驱动	转子位置传感器匹配	√
宝马	SP4308	Z系列	E89	驱动	删除装配模式	√
宝马	SP4309	Z系列	G29	保养	删除运输模式	√
宝马	SP4310	Z系列	G29	保养	软件复位	√
宝马	SP4311	Z系列	G29	保养	保养修正	√
宝马	SP4312	Z系列	G29	车身	空调压缩机的起动保护	√
宝马	SP4313	Z系列	G29	车身	遥控起动发射器初始化设置	√
宝马	SP4314	Z系列	G29	车身	解锁电控辅助加热器	√
宝马	SP4315	Z系列	G29	车身	全景车顶维护位置	√
宝马	SP4316	Z系列	G29	车身	防盗报警系统(DWA)监控诊断插座	√
宝马	SP4317	Z系列	G29	车身	电力下降命令	√
宝马	SP4318	Z系列	G29	车身	调整防炫目远光灯	√
宝马	SP4319	Z系列	G29	车身	学习转向显示前车灯电子设备	√
宝马	SP4320	Z系列	G29	车身	车窗	√

宝马	SP4321	Z系列	G29	车身	天窗	√
宝马	SP4322	Z系列	G29	车身	座椅匹配	√
宝马	SP4323	Z系列	G29	车身	蓄电池匹配	√
宝马	SP4324	Z系列	G29	车身	Flexray初始化设置	√
宝马	SP4325	Z系列	G29	车身	后行李箱盖自动装置初始化设置	√
宝马	SP4326	Z系列	G29	汽车底盘	制动系统排气程序	√
宝马	SP4327	Z系列	G29	汽车底盘	修理厂模式	√
宝马	SP4328	Z系列	G29	汽车底盘	电动机械式助力转向系统(EPS)-转向系试运行	√
宝马	SP4329	Z系列	G29	汽车底盘	辅助电池(电动机械式助力转向系统24伏特)-记录更换电池	√
宝马	SP4330	Z系列	G29	汽车底盘	制动踏板行程传感器启动	√
宝马	SP4331	Z系列	G29	汽车底盘	蓄压器	√
宝马	SP4332	Z系列	G29	汽车底盘	轮胎压力监控提示数据	√
宝马	SP4333	Z系列	G29	汽车底盘	动态行驶传感器匹配	√
宝马	SP4334	Z系列	G29	汽车底盘	空气弹簧	√
宝马	SP4335	Z系列	G29	汽车底盘	压缩机运行	√
宝马	SP4336	Z系列	G29	汽车底盘	车辆能级	√
宝马	SP4337	Z系列	G29	汽车底盘	高度传感器大灯光线水平调整	√
宝马	SP4338	Z系列	G29	汽车底盘	状态值	√
宝马	SP4339	Z系列	G29	汽车底盘	垂直加速度传感器	√
宝马	SP4340	Z系列	G29	汽车底盘	数据存储器	√
宝马	SP4341	Z系列	G29	汽车底盘	运输模式和修理厂模式	√
宝马	SP4342	Z系列	G29	汽车底盘	轮胎压力监控测量值	√
宝马	SP4343	Z系列	G29	汽车底盘	轮胎充气压力电子标牌数据	√
宝马	SP4344	Z系列	G29	汽车底盘	标准化设置转向柱调整装置	√
宝马	SP4345	Z系列	G29	汽车底盘	电动机械式助力转向系统-转向系试运行	√
宝马	SP4346	Z系列	G29	汽车底盘	更换制动液	√
宝马	SP4347	Z系列	G29	汽车底盘	车辆高度	√
宝马	SP4348	Z系列	G29	汽车底盘	轮胎压力监控胎压设码	√
宝马	SP4349	Z系列	G29	汽车底盘	轮胎压力监控初始化设置	√

宝马	SP4350	Z系列	G29	汽车底盘	悬挂系统	√
宝马	SP4351	Z系列	G29	汽车底盘	电子转向匹配	√
宝马	SP4352	Z系列	G29	汽车底盘	EPB电子刹车	√
宝马	SP4353	Z系列	G29	驱动	怠速转速	√
宝马	SP4354	Z系列	G29	驱动	起动马达锁止复位	√
宝马	SP4355	Z系列	G29	驱动	复位调校	√
宝马	SP4356	Z系列	G29	驱动	油位调整	√
宝马	SP4357	Z系列	G29	驱动	换油	√
宝马	SP4358	Z系列	G29	驱动	冷却系统排气	√
宝马	SP4359	Z系列	G29	驱动	记录起动机更换	√
宝马	SP4360	Z系列	G29	驱动	转子位置传感器匹配	√
宝马	SP4361	Z系列	G29	驱动	发动机机油	√
宝马	SP4362	Z系列	G29	驱动	汽油微粒过滤器-记录更换情况	√
宝马	SP4363	Z系列	G29	驱动	调整废气传感器	√
宝马	SP4364	Z系列	G29	驱动	汽油微粒过滤器-再生	√
宝马	SP4365	Z系列	G29	驱动	汽油微粒过滤器-初次运行	√
宝马	SP4366	Z系列	G29	驱动	高压蓄电池单元试运行	√
宝马	SP4367	Z系列	G29	驱动	高压蓄电池单元-电气评估可运输性	√
宝马	SP4368	Z系列	G29	驱动	匹配燃油箱压力传感器	√
宝马	SP4369	Z系列	G29	驱动	电子气门控制系统冲程调校	√
宝马	SP4370	Z系列	G29	驱动	匹配装备系列	√
宝马	SP4371	Z系列	G29	驱动	学习废气风门或移至安装位置	√
宝马	SP4372	Z系列	G29	驱动	删除安装模式	√
宝马	SP4373	Z系列	G29	驱动	辅助电池-记录更换电池	√
宝马	SP4374	Z系列	G29	驱动	记录学习加速传感器	√
宝马	SP4375	Z系列	G29	驱动	废气门调节器-学习极限位置/调整废气阀门杆	√
宝马	SP4376	Z系列	G29	驱动	匹配电动节气门调节器	√
宝马	SP4377	Z系列	G29	驱动	检查信号齿轮调校	√
宝马	SP4378	Z系列	G29	驱动	校准电子节温器	√
宝马	SP4379	Z系列	G29	驱动	发动机测量参数	√

宝马	SP4380	Z系列	G29	驱动	检查控制模块历史存储器	√
宝马	SP4381	Z系列	G29	驱动	静态自适应	√
宝马	SP4382	Z系列	G29	驱动	自适应功能复位	√
宝马	SP4383	Z系列	G29	驱动	学习功能	√
宝马	SP4384	Z系列	G29	驱动	电动真空泵-复位运行时间	√
宝马	SP4385	Z系列	G29	驱动	读取转子位置传感器的匹配值	√
宝马	SP4386	Z系列	G29	驱动	读取上次充电过程的历史记录	√
宝马	SP4387	Z系列	G29	驱动	编程后启用冷却液泵	√
宝马	SP4388	Z系列	G29	驱动	高压蓄电池单元-记录电池单元模块系列号	√
宝马	SP4389	Z系列	G29	驱动	删除装配模式(CPM)	√
宝马	SP4390	Z系列	G29	驱动	无压状态下切换高压系统-读取限制原因	√
宝马	SP4391	Z系列	G29	驱动	电气控制系统匹配	√
宝马	SP4392	Z系列	G29	驱动	喷油嘴编码	√
宝马	SP4393	Z系列	G29	驱动	变速箱匹配	√

## 编程设码功能列表

车系	车型	年款	底盘号	系统
宝马	1系	2003-2013	E81,E82,E87,E88	网关模块(ZGM)
宝马	1系	2003-2013	E81,E82,E87,E88	安全信息模块(SIM)
宝马	1系	2003-2013	E81,E82,E87,E88	转向柱开关中心(SZL)
宝马	1系	2003-2013	E81,E82,E87,E88	左侧A柱卫星式控制单元(SASL)
宝马	1系	2003-2013	E81,E82,E87,E88	右侧A柱卫星式控制单元(SASR)
宝马	1系	2003-2013	E81,E82,E87,E88	左前车门卫星式控制单元(STVL)
宝马	1系	2003-2013	E81,E82,E87,E88	右前车门卫星式控制单元(STVR)
宝马	1系	2003-2013	E81,E82,E87,E88	驾驶员座椅卫星式控制单元(SSFA)
宝马	1系	2003-2013	E81,E82,E87,E88	前座乘客座椅卫星式控制单元(SSBF)
宝马	1系	2003-2013	E81,E82,E87,E88	左侧B柱卫星式控制单元(SBSL)
宝马	1系	2003-2013	E81,E82,E87,E88	右侧B柱卫星式控制单元(SBSR)
宝马	1系	2003-2013	E81,E82,E87,E88	后部座椅卫星式控制单元(SSH)
宝马	1系	2003-2013	E81,E82,E87,E88	车辆中央卫星式控制单元(SFZ)
宝马	1系	2003-2013	E81,E82,E87,E88	变速箱控制系统(QSG)
宝马	1系	2003-2013	E81,E82,E87,E88	发动机电子系统(DDE/DME)
宝马	1系	2003-2013	E81,E82,E87,E88	清洁能源模块(CEM)
宝马	1系	2003-2013	E81,E82,E87,E88	纵向动态管理(LDM2)
宝马	1系	2003-2013	E81,E82,E87,E88	主动转向系统(AFS)
宝马	1系	2003-2013	E81,E82,E87,E88	燃油泵控制单元(EKP)
宝马	1系	2003-2013	E81,E82,E87,E88	变速箱控制系统(EGS)
宝马	1系	2003-2013	E81,E82,E87,E88	分动器(VGSG)

宝马	1系	2003-2013	E81,E82,E87,E88	电子气门控制系统列1(VVT)
宝马	1系	2003-2013	E81,E82,E87,E88	纵向动态管理(LDM)
宝马	1系	2003-2013	E81,E82,E87,E88	混合型压力罐电子装置(TFE)
宝马	1系	2003-2013	E81,E82,E87,E88	电子气门控制系统列2(VVT2)
宝马	1系	2003-2013	E81,E82,E87,E88	轮胎压力监控(RDC)
宝马	1系	2003-2013	E81,E82,E87,E88	主动车速控制(ACC)
宝马	1系	2003-2013	E81,E82,E87,E88	自适应转向大灯/大灯光线水平调
宝马	1系	2003-2013	E81,E82,E87,E88	动态驾驶稳定装置(ARS)
宝马	1系	2003-2013	E81,E82,E87,E88	敞篷车软顶模块(CVM)
宝马	1系	2003-2013	E81,E82,E87,E88	后座显示器(RSE)
宝马	1系	2003-2013	E81,E82,E87,E88	无钥匙便捷上车及起动系(PGS)
宝马	1系	2003-2013	E81,E82,E87,E88	混合型 DC/DC 转换器
宝马	1系	2003-2013	E81,E82,E87,E88	动态稳定控制系统(DSC)
宝马	1系	2003-2013	E81,E82,E87,E88	驻车制动器(EMF)
宝马	1系	2003-2013	E81,E82,E87,E88	电动机械式助力转向系(EPS)
宝马	1系	2003-2013	E81,E82,E87,E88	后座区显示器控制单元(网关)(MMI
宝马	1系	2003-2013	E81,E82,E87,E88	后座区显示器控制单元(MMIF)
宝马	1系	2003-2013	E81,E82,E87,E88	语言处理(SVS)
宝马	1系	2003-2013	E81,E82,E87,E88	顶级高保真放大器(AMP)
宝马	1系	2003-2013	E81,E82,E87,E88	1轴空气悬架(EHC)
宝马	1系	2003-2013	E81,E82,E87,E88	电子减震控制系统K(EDC)
宝马	1系	2003-2013	E81,E82,E87,E88	耳塞接口(KHI)
宝马	1系	2003-2013	E81,E82,E87,E88	便捷进入及起动系统(CAS)
宝马	1系	2003-2013	E81,E82,E87,E88	防盗报警系统(DWA)



宝马	1系	2003-2013	E81,E82,E87,E88	底盘集成模块(CIM)
宝马	1系	2003-2013	E81,E82,E87,E88	供电模块(POW)
宝马	1系	2003-2013	E81,E82,E87,E88	活动天窗(SHD)
宝马	1系	2003-2013	E81,E82,E87,E88	雨天/行车灯传感器(RLS)
宝马	1系	2003-2013	E81,E82,E87,E88	刮水器模块(WIM)
宝马	1系	2003-2013	E81,E82,E87,E88	视频开关(VSW)
宝马	1系	2003-2013	E81,E82,E87,E88	辅助控制单元(SECUR1)
宝马	1系	2003-2013	E81,E82,E87,E88	辅助控制单元2(SECUR2)
宝马	1系	2003-2013	E81,E82,E87,E88	驾驶员侧车门模块(TMFT)
宝马	1系	2003-2013	E81,E82,E87,E88	前乘客侧车门模块(TMBT)
宝马	1系	2003-2013	E81,E82,E87,E88	驾驶员侧后部车门模块(TMFTH)
宝马	1系	2003-2013	E81,E82,E87,E88	前乘客侧后部车门模块(TMBTH)
宝马	1系	2003-2013	E81,E82,E87,E88	应急电源报警器和倾斜报警传感
宝马	1系	2003-2013	E81,E82,E87,E88	美规数字调谐器(IBOC)
宝马	1系	2003-2013	E81,E82,E87,E88	卫星调谐器(US)(RADIO)
宝马	1系	2003-2013	E81,E82,E87,E88	高速接口盒(ISPB)
宝马	1系	2003-2013	E81,E82,E87,E88	车顶功能中心(FZD)
宝马	1系	2003-2013	E81,E82,E87,E88	电子夜视装置(NVE)
宝马	1系	2003-2013	E81,E82,E87,E88	驾驶员主动式靠背宽度(ALBVF)
宝马	1系	2003-2013	E81,E82,E87,E88	前乘客主动式靠背宽度(ALBVB)
宝马	1系	2003-2013	E81,E82,E87,E88	数字调谐器(DAB)
宝马	1系	2003-2013	E81,E82,E87,E88	(BEHO)
宝马	1系	2003-2013	E81,E82,E87,E88	车道偏离报警装置(TLC)
宝马	1系	2003-2013	E81,E82,E87,E88	选档按钮(GWS)

宝马	1系	2003-2013	E81,E82,E87,E88	远光灯辅助系统(FLA)
宝马	1系	2003-2013	E81,E82,E87,E88	组合仪表(KOMBI)
宝马	1系	2003-2013	E81,E82,E87,E88	柔性总线接口(FBI)
宝马	1系	2003-2013	E81,E82,E87,E88	驻车距离报警系统(PDC)
宝马	1系	2003-2013	E81,E82,E87,E88	中央操控中心(BZM)
宝马	1系	2003-2013	E81,E82,E87,E88	后座区中间扶手操控(BZMF)
宝马	1系	2003-2013	E81,E82,E87,E88	控制器(EC)
宝马	1系	2003-2013	E81,E82,E87,E88	后座区控制器(ECF)
宝马	1系	2003-2013	E81,E82,E87,E88	前乘客侧后部座椅模块(FAH)
宝马	1系	2003-2013	E81,E82,E87,E88	前乘客侧后部座椅模块(BFH)
宝马	1系	2003-2013	E81,E82,E87,E88	后行李箱盖模块(HKL)
宝马	1系	2003-2013	E81,E82,E87,E88	水箱徽标控制(KFS)
宝马	1系	2003-2013	E81,E82,E87,E88	驾驶员座椅模块(FAS)
宝马	1系	2003-2013	E81,E82,E87,E88	前乘客侧座椅模块(BFS)
宝马	1系	2003-2013	E81,E82,E87,E88	灯光模块(LM)
宝马	1系	2003-2013	E81,E82,E87,E88	挂车模块(AHM)
宝马	1系	2003-2013	E81,E82,E87,E88	驾驶员侧脚部空间模块(KBM)
宝马	1系	2003-2013	E81,E82,E87,E88	后座显示器(CIDF)
宝马	1系	2003-2013	E81,E82,E87,E88	后座区显示器2(CIDF2)
宝马	1系	2003-2013	E81,E82,E87,E88	倒车摄像机(RFK)
宝马	1系	2003-2013	E81,E82,E87,E88	自动恒温空调(KLIMA)
宝马	1系	2003-2013	E81,E82,E87,E88	后座区空调(KLIMA2)
宝马	1系	2003-2013	E81,E82,E87,E88	停车预热/辅助加热器(SHZH)
宝马	1系	2003-2013	E81,E82,E87,E88	夜视摄像机(NVC)

宝马	1系	2003-2013	E81,E82,E87,E88	左侧B柱卫星式控制单元(SBSL2)
宝马	1系	2003-2013	E81,E82,E87,E88	右侧B柱卫星式控制单元(SBSR2)
宝马	1系	2003-2013	E81,E82,E87,E88	左前减震器卫星式控制单(EDCSVL)
宝马	1系	2003-2013	E81,E82,E87,E88	右前减震器卫星式控制单(EDCSVR)
宝马	1系	2003-2013	E81,E82,E87,E88	左后减震器卫星式控制单(EDCSHL)
宝马	1系	2003-2013	E81,E82,E87,E88	右后减震器卫星式控制单(EDCSHR)
宝马	1系	2003-2013	E81,E82,E87,E88	音频CD换碟机(CDCDSP)
宝马	1系	2003-2013	E81,E82,E87,E88	DVD转换匣(MMCDSP)
宝马	1系	2003-2013	E81,E82,E87,E88	左前车门卫星式控制单(STVL2)
宝马	1系	2003-2013	E81,E82,E87,E88	右前车门卫星式控制单元(STVR2)
宝马	3系	2004-2013	E90,E91,E92,E93	网关模块(ZGM)
宝马	3系	2004-2013	E90,E91,E92,E93	安全信息模块(SIM)
宝马	3系	2004-2013	E90,E91,E92,E93	转向柱开关中心(SZL)
宝马	3系	2004-2013	E90,E91,E92,E93	左侧A柱卫星式控制单元(SASL)
宝马	3系	2004-2013	E90,E91,E92,E93	右侧A柱卫星式控制单元(SASR)
宝马	3系	2004-2013	E90,E91,E92,E93	左前车门卫星式控制单元(STVL)
宝马	3系	2004-2013	E90,E91,E92,E93	右前车门卫星式控制单元(STVR)
宝马	3系	2004-2013	E90,E91,E92,E93	驾驶员座椅卫星式控制单元(SSFA)
宝马	3系	2004-2013	E90,E91,E92,E93	前座乘客座椅卫星式控制单元(SSBF)
宝马	3系	2004-2013	E90,E91,E92,E93	左侧B柱卫星式控制单元(SBSL)
宝马	3系	2004-2013	E90,E91,E92,E93	右侧B柱卫星式控制单元(SBSR)
宝马	3系	2004-2013	E90,E91,E92,E93	后部座椅卫星式控制单元(SSH)
宝马	3系	2004-2013	E90,E91,E92,E93	车辆中央卫星式控制单元(SFZ)
宝马	3系	2004-2013	E90,E91,E92,E93	变速箱控制系统(QSG)

宝马	3系	2004-2013	E90,E91,E92,E93	发动机电子系统(DDE/DME)
宝马	3系	2004-2013	E90,E91,E92,E93	清洁能源模块(CEM)
宝马	3系	2004-2013	E90,E91,E92,E93	纵向动态管理(LDM2)
宝马	3系	2004-2013	E90,E91,E92,E93	主动转向系统(AFS)
宝马	3系	2004-2013	E90,E91,E92,E93	燃油泵控制单元(EKP)
宝马	3系	2004-2013	E90,E91,E92,E93	变速箱控制系统(EGS)
宝马	3系	2004-2013	E90,E91,E92,E93	分动器(VGSG)
宝马	3系	2004-2013	E90,E91,E92,E93	电子气门控制系统列1(VVT)
宝马	3系	2004-2013	E90,E91,E92,E93	纵向动态管理(LDM)
宝马	3系	2004-2013	E90,E91,E92,E93	混合型压力罐电子装置(TFE)
宝马	3系	2004-2013	E90,E91,E92,E93	电子气门控制系统列2(VVT2)
宝马	3系	2004-2013	E90,E91,E92,E93	轮胎压力监控(RDC)
宝马	3系	2004-2013	E90,E91,E92,E93	主动车速控制(ACC)
宝马	3系	2004-2013	E90,E91,E92,E93	自适应转向大灯/大灯光线水平调
宝马	3系	2004-2013	E90,E91,E92,E93	动态驾驶稳定装置(ARS)
宝马	3系	2004-2013	E90,E91,E92,E93	敞篷车软顶模块(CVM)
宝马	3系	2004-2013	E90,E91,E92,E93	后座显示器(RSE)
宝马	3系	2004-2013	E90,E91,E92,E93	无钥匙便捷上车及起动系(PGS)
宝马	3系	2004-2013	E90,E91,E92,E93	混合型 DC/DC 转换器
宝马	3系	2004-2013	E90,E91,E92,E93	动态稳定控制系统(DSC)
宝马	3系	2004-2013	E90,E91,E92,E93	驻车制动器(EMF)
宝马	3系	2004-2013	E90,E91,E92,E93	电动机械式助力转向系(EPS)
宝马	3系	2004-2013	E90,E91,E92,E93	后座区显示器控制单元(网关)(MMI
宝马	3系	2004-2013	E90,E91,E92,E93	后座区显示器控制单元(MMIF)

宝马	3系	2004-2013	E90,E91,E92,E93	语言处理(SVS)
宝马	3系	2004-2013	E90,E91,E92,E93	顶级高保真放大器(AMP)
宝马	3系	2004-2013	E90,E91,E92,E93	1轴空气悬架(EHC)
宝马	3系	2004-2013	E90,E91,E92,E93	电子减震控制系统K(EDC)
宝马	3系	2004-2013	E90,E91,E92,E93	耳塞接口(KHI)
宝马	3系	2004-2013	E90,E91,E92,E93	便捷进入及起动系统(CAS)
宝马	3系	2004-2013	E90,E91,E92,E93	防盗报警系统(DWA)
宝马	3系	2004-2013	E90,E91,E92,E93	底盘集成模块(CIM)
宝马	3系	2004-2013	E90,E91,E92,E93	供电模块(POW)
宝马	3系	2004-2013	E90,E91,E92,E93	活动天窗(SHD)
宝马	3系	2004-2013	E90,E91,E92,E93	雨天/行车灯传感器(RLS)
宝马	3系	2004-2013	E90,E91,E92,E93	刮水器模块(WIM)
宝马	3系	2004-2013	E90,E91,E92,E93	视频开关(VSW)
宝马	3系	2004-2013	E90,E91,E92,E93	辅助控制单元(SECUR1)
宝马	3系	2004-2013	E90,E91,E92,E93	辅助控制单元2(SECUR2)
宝马	3系	2004-2013	E90,E91,E92,E93	驾驶员侧车门模块(TMFT)
宝马	3系	2004-2013	E90,E91,E92,E93	前乘客侧车门模块(TMBT)
宝马	3系	2004-2013	E90,E91,E92,E93	驾驶员侧后部车门模块(TMFTH)
宝马	3系	2004-2013	E90,E91,E92,E93	前乘客侧后部车门模块(TMBTH)
宝马	3系	2004-2013	E90,E91,E92,E93	应急电源报警器和倾斜报警传感
宝马	3系	2004-2013	E90,E91,E92,E93	美规数字调谐器(IBOC)
宝马	3系	2004-2013	E90,E91,E92,E93	卫星调谐器(US)(RADIO)
宝马	3系	2004-2013	E90,E91,E92,E93	高速接口盒(ISPB)
宝马	3系	2004-2013	E90,E91,E92,E93	车顶功能中心(FZD)

宝马	3系	2004-2013	E90,E91,E92,E93	电子夜视装置(NVE)
宝马	3系	2004-2013	E90,E91,E92,E93	驾驶员主动式靠背宽度(ALBVF)
宝马	3系	2004-2013	E90,E91,E92,E93	前乘客主动式靠背宽度(ALBVB)
宝马	3系	2004-2013	E90,E91,E92,E93	数字调谐器(DAB)
宝马	3系	2004-2013	E90,E91,E92,E93	(BEHO)
宝马	3系	2004-2013	E90,E91,E92,E93	车道偏离报警装置(TLC)
宝马	3系	2004-2013	E90,E91,E92,E93	选档按钮(GWS)
宝马	3系	2004-2013	E90,E91,E92,E93	远光灯辅助系统(FLA)
宝马	3系	2004-2013	E90,E91,E92,E93	组合仪表(KOMBI)
宝马	3系	2004-2013	E90,E91,E92,E93	柔性总线接口(FBI)
宝马	3系	2004-2013	E90,E91,E92,E93	驻车距离报警系统(PDC)
宝马	3系	2004-2013	E90,E91,E92,E93	中央操控中心(BZM)
宝马	3系	2004-2013	E90,E91,E92,E93	后座区中间扶手操控(BZMF)
宝马	3系	2004-2013	E90,E91,E92,E93	控制器(EC)
宝马	3系	2004-2013	E90,E91,E92,E93	后座区控制器(ECF)
宝马	3系	2004-2013	E90,E91,E92,E93	前乘客侧后部座椅模块(FAH)
宝马	3系	2004-2013	E90,E91,E92,E93	前乘客侧后部座椅模块(BFH)
宝马	3系	2004-2013	E90,E91,E92,E93	后行李箱盖模块(HKL)
宝马	3系	2004-2013	E90,E91,E92,E93	水箱徽标控制(KFS)
宝马	3系	2004-2013	E90,E91,E92,E93	驾驶员座椅模块(FAS)
宝马	3系	2004-2013	E90,E91,E92,E93	前乘客侧座椅模块(BFS)
宝马	3系	2004-2013	E90,E91,E92,E93	灯光模块(LM)
宝马	3系	2004-2013	E90,E91,E92,E93	挂车模块(AHM)
宝马	3系	2004-2013	E90,E91,E92,E93	驾驶员侧脚部空间模块(KBM)



宝马	3系	2004-2013	E90,E91,E92,E93	后座显示器(CIDF)
宝马	3系	2004-2013	E90,E91,E92,E93	后座区显示器2(CIDF2)
宝马	3系	2004-2013	E90,E91,E92,E93	倒车摄像机(RFK)
宝马	3系	2004-2013	E90,E91,E92,E93	自动恒温空调(KLIMA)
宝马	3系	2004-2013	E90,E91,E92,E93	后座区空调(KLIMA2)
宝马	3系	2004-2013	E90,E91,E92,E93	停车预热/辅助加热器(SHZH)
宝马	3系	2004-2013	E90,E91,E92,E93	夜视摄像机(NVC)
宝马	3系	2004-2013	E90,E91,E92,E93	左侧B柱卫星式控制单元(SBSL2)
宝马	3系	2004-2013	E90,E91,E92,E93	右侧B柱卫星式控制单元(SBSR2)
宝马	3系	2004-2013	E90,E91,E92,E93	左前减震器卫星式控制单(EDCSVL)
宝马	3系	2004-2013	E90,E91,E92,E93	右前减震器卫星式控制单(EDCSVR)
宝马	3系	2004-2013	E90,E91,E92,E93	左后减震器卫星式控制单(EDCSHL)
宝马	3系	2004-2013	E90,E91,E92,E93	右后减震器卫星式控制单(EDCSHR)
宝马	3系	2004-2013	E90,E91,E92,E93	音频CD换碟机(CDCDSP)
宝马	3系	2004-2013	E90,E91,E92,E93	DVD转换匣(MMCDSP)
宝马	3系	2004-2013	E90,E91,E92,E93	左前车门卫星式控制单(STVL2)
宝马	3系	2004-2013	E90,E91,E92,E93	右前车门卫星式控制单元(STVR2)
宝马	5系	2001-2010	E60,E61	网关模块(ZGM)
宝马	5系	2001-2010	E60,E61	安全信息模块(SIM)
宝马	5系	2001-2010	E60,E61	转向柱开关中心(SZL)
宝马	5系	2001-2010	E60,E61	左侧A柱卫星式控制单元(SASL)
宝马	5系	2001-2010	E60,E61	右侧A柱卫星式控制单元(SASR)
宝马	5系	2001-2010	E60,E61	左前车门卫星式控制单元(STVL)
宝马	5系	2001-2010	E60,E61	右前车门卫星式控制单元(STVR)

宝马	5系	2001-2010	E60,E61	驾驶员座椅卫星式控制单元(SSFA)
宝马	5系	2001-2010	E60,E61	前座乘客座椅卫星式控制单元(SSBF)
宝马	5系	2001-2010	E60,E61	左侧B柱卫星式控制单元(SBSL)
宝马	5系	2001-2010	E60,E61	右侧B柱卫星式控制单元(SBSR)
宝马	5系	2001-2010	E60,E61	后部座椅卫星式控制单元(SSH)
宝马	5系	2001-2010	E60,E61	车辆中央卫星式控制单元(SFZ)
宝马	5系	2001-2010	E60,E61	变速箱控制系统(QSG)
宝马	5系	2001-2010	E60,E61	发动机电子系统(DDE/DME)
宝马	5系	2001-2010	E60,E61	清洁能源模块(CEM)
宝马	5系	2001-2010	E60,E61	纵向动态管理(LDM2)
宝马	5系	2001-2010	E60,E61	主动转向系统(AFS)
宝马	5系	2001-2010	E60,E61	燃油泵控制单元(EKP)
宝马	5系	2001-2010	E60,E61	变速箱控制系统(EGS)
宝马	5系	2001-2010	E60,E61	分动器(VGSG)
宝马	5系	2001-2010	E60,E61	电子气门控制系统列1(VVT)
宝马	5系	2001-2010	E60,E61	纵向动态管理(LDM)
宝马	5系	2001-2010	E60,E61	混合型压力罐电子装置(TFE)
宝马	5系	2001-2010	E60,E61	电子气门控制系统列2(VVT2)
宝马	5系	2001-2010	E60,E61	轮胎压力监控(RDC)
宝马	5系	2001-2010	E60,E61	主动车速控制(ACC)
宝马	5系	2001-2010	E60,E61	自适应转向大灯/大灯光线水平调
宝马	5系	2001-2010	E60,E61	动态驾驶稳定装置(ARS)
宝马	5系	2001-2010	E60,E61	敞篷车软顶模块(CVM)
宝马	5系	2001-2010	E60,E61	后座显示器(RSE)

宝马	5系	2001-2010	E60,E61	无钥匙便捷上车及起动系(PGS)
宝马	5系	2001-2010	E60,E61	混合型 DC/DC 转换器
宝马	5系	2001-2010	E60,E61	动态稳定控制系统(DSC)
宝马	5系	2001-2010	E60,E61	驻车制动器(EMF)
宝马	5系	2001-2010	E60,E61	电动机械式助力转向系(EPS)
宝马	5系	2001-2010	E60,E61	后座区显示器控制单元(网关)(MMI
宝马	5系	2001-2010	E60,E61	后座区显示器控制单元(MMIF)
宝马	5系	2001-2010	E60,E61	语言处理(SVS)
宝马	5系	2001-2010	E60,E61	顶级高保真放大器(AMP)
宝马	5系	2001-2010	E60,E61	1轴空气悬架(EHC)
宝马	5系	2001-2010	E60,E61	电子减震控制系统K(EDC)
宝马	5系	2001-2010	E60,E61	耳塞接口(KHI)
宝马	5系	2001-2010	E60,E61	便捷进入及起动系统(CAS)
宝马	5系	2001-2010	E60,E61	防盗报警系统(DWA)
宝马	5系	2001-2010	E60,E61	底盘集成模块(CIM)
宝马	5系	2001-2010	E60,E61	供电模块(POW)
宝马	5系	2001-2010	E60,E61	活动天窗(SHD)
宝马	5系	2001-2010	E60,E61	雨天/行车灯传感器(RLS)
宝马	5系	2001-2010	E60,E61	刮水器模块(WIM)
宝马	5系	2001-2010	E60,E61	视频开关(VSW)
宝马	5系	2001-2010	E60,E61	辅助控制单元(SECUR1)
宝马	5系	2001-2010	E60,E61	辅助控制单元2(SECUR2)
宝马	5系	2001-2010	E60,E61	驾驶员侧车门模块(TMFT)
宝马	5系	2001-2010	E60,E61	前乘客侧车门模块(TMBT)

宝马	5系	2001-2010	E60,E61	驾驶员侧后部车门模块(TMFTH)
宝马	5系	2001-2010	E60,E61	前乘客侧后部车门模块(TMBTH)
宝马	5系	2001-2010	E60,E61	应急电源报警器和倾斜报警传感
宝马	5系	2001-2010	E60,E61	美规数字调谐器(IBOC)
宝马	5系	2001-2010	E60,E61	卫星调谐器(US)(RADIO)
宝马	5系	2001-2010	E60,E61	高速接口盒(ISPB)
宝马	5系	2001-2010	E60,E61	车顶功能中心(FZD)
宝马	5系	2001-2010	E60,E61	电子夜视装置(NVE)
宝马	5系	2001-2010	E60,E61	驾驶员主动式靠背宽度(ALBVF)
宝马	5系	2001-2010	E60,E61	前乘客主动式靠背宽度(ALBVB)
宝马	5系	2001-2010	E60,E61	数字调谐器(DAB)
宝马	5系	2001-2010	E60,E61	(BEHO)
宝马	5系	2001-2010	E60,E61	车道偏离报警装置(TLC)
宝马	5系	2001-2010	E60,E61	选档按钮(GWS)
宝马	5系	2001-2010	E60,E61	远光灯辅助系统(FLA)
宝马	5系	2001-2010	E60,E61	组合仪表(KOMBI)
宝马	5系	2001-2010	E60,E61	柔性总线接口(FBI)
宝马	5系	2001-2010	E60,E61	驻车距离报警系统(PDC)
宝马	5系	2001-2010	E60,E61	中央操控中心(BZM)
宝马	5系	2001-2010	E60,E61	后座区中间扶手操控(BZMF)
宝马	5系	2001-2010	E60,E61	控制器(EC)
宝马	5系	2001-2010	E60,E61	后座区控制器(ECF)
宝马	5系	2001-2010	E60,E61	前乘客侧后部座椅模块(FAH)
宝马	5系	2001-2010	E60,E61	前乘客侧后部座椅模块(BFH)

宝马	5系	2001-2010	E60,E61	后行李箱盖模块(HKL)
宝马	5系	2001-2010	E60,E61	水箱徽标控制(KFS)
宝马	5系	2001-2010	E60,E61	驾驶员座椅模块(FAS)
宝马	5系	2001-2010	E60,E61	前乘客侧座椅模块(BFS)
宝马	5系	2001-2010	E60,E61	灯光模块(LM)
宝马	5系	2001-2010	E60,E61	挂车模块(AHM)
宝马	5系	2001-2010	E60,E61	驾驶员侧脚部空间模块(KBM)
宝马	5系	2001-2010	E60,E61	后座显示器(CIDF)
宝马	5系	2001-2010	E60,E61	后座区显示器2(CIDF2)
宝马	5系	2001-2010	E60,E61	倒车摄像机(RFK)
宝马	5系	2001-2010	E60,E61	自动恒温空调(KLIMA)
宝马	5系	2001-2010	E60,E61	后座区空调(KLIMA2)
宝马	5系	2001-2010	E60,E61	停车预热/辅助加热器(SHZH)
宝马	5系	2001-2010	E60,E61	夜视摄像机(NVC)
宝马	5系	2001-2010	E60,E61	左侧B柱卫星式控制单元(SBSL2)
宝马	5系	2001-2010	E60,E61	右侧B柱卫星式控制单元(SBSR2)
宝马	5系	2001-2010	E60,E61	左前减震器卫星式控制单(EDCSVL)
宝马	5系	2001-2010	E60,E61	右前减震器卫星式控制单(EDCSVR)
宝马	5系	2001-2010	E60,E61	左后减震器卫星式控制单(EDCSHL)
宝马	5系	2001-2010	E60,E61	右后减震器卫星式控制单(EDCSHR)
宝马	5系	2001-2010	E60,E61	音频CD换碟机(CDCDSP)
宝马	5系	2001-2010	E60,E61	DVD转换匣(MMCDSP)
宝马	5系	2001-2010	E60,E61	左前车门卫星式控制单(STVL2)
宝马	5系	2001-2010	E60,E61	右前车门卫星式控制单元(STVR2)

宝马	6系	2002-2010	E63,E64	网关模块(ZGM)
宝马	6系	2002-2010	E63,E64	安全信息模块(SIM)
宝马	6系	2002-2010	E63,E64	转向柱开关中心(SZL)
宝马	6系	2002-2010	E63,E64	左侧A柱卫星式控制单元(SASL)
宝马	6系	2002-2010	E63,E64	右侧A柱卫星式控制单元(SASR)
宝马	6系	2002-2010	E63,E64	左前车门卫星式控制单元(STVL)
宝马	6系	2002-2010	E63,E64	右前车门卫星式控制单元(STVR)
宝马	6系	2002-2010	E63,E64	驾驶员座椅卫星式控制单元(SSFA)
宝马	6系	2002-2010	E63,E64	前座乘客座椅卫星式控制单元(SSBF)
宝马	6系	2002-2010	E63,E64	左侧B柱卫星式控制单元(SBSL)
宝马	6系	2002-2010	E63,E64	右侧B柱卫星式控制单元(SBSR)
宝马	6系	2002-2010	E63,E64	后部座椅卫星式控制单元(SSH)
宝马	6系	2002-2010	E63,E64	车辆中央卫星式控制单元(SFZ)
宝马	6系	2002-2010	E63,E64	变速箱控制系统(QSG)
宝马	6系	2002-2010	E63,E64	发动机电子系统(DDE/DME)
宝马	6系	2002-2010	E63,E64	清洁能源模块(CEM)
宝马	6系	2002-2010	E63,E64	纵向动态管理(LDM2)
宝马	6系	2002-2010	E63,E64	主动转向系统(AFS)
宝马	6系	2002-2010	E63,E64	燃油泵控制单元(EKP)
宝马	6系	2002-2010	E63,E64	变速箱控制系统(EGS)
宝马	6系	2002-2010	E63,E64	分动器(VGSG)
宝马	6系	2002-2010	E63,E64	电子气门控制系统列1(VVT)
宝马	6系	2002-2010	E63,E64	纵向动态管理(LDM)
宝马	6系	2002-2010	E63,E64	混合型压力罐电子装置(TFE)



宝马	6系	2002-2010	E63,E64	电子气门控制系统列2(VVT2)
宝马	6系	2002-2010	E63,E64	轮胎压力监控(RDC)
宝马	6系	2002-2010	E63,E64	主动车速控制(ACC)
宝马	6系	2002-2010	E63,E64	自适应转向大灯/大灯光线水平调
宝马	6系	2002-2010	E63,E64	动态驾驶稳定装置(ARS)
宝马	6系	2002-2010	E63,E64	敞篷车软顶模块(CVM)
宝马	6系	2002-2010	E63,E64	后座显示器(RSE)
宝马	6系	2002-2010	E63,E64	无钥匙便捷上车及起动系(PGS)
宝马	6系	2002-2010	E63,E64	混合型 DC/DC 转换器
宝马	6系	2002-2010	E63,E64	动态稳定控制系统(DSC)
宝马	6系	2002-2010	E63,E64	驻车制动器(EMF)
宝马	6系	2002-2010	E63,E64	电动机械式助力转向系(EPS)
宝马	6系	2002-2010	E63,E64	后座区显示器控制单元(网关)(MMI
宝马	6系	2002-2010	E63,E64	后座区显示器控制单元(MMIF)
宝马	6系	2002-2010	E63,E64	语言处理(SVS)
宝马	6系	2002-2010	E63,E64	顶级高保真放大器(AMP)
宝马	6系	2002-2010	E63,E64	1轴空气悬架(EHC)
宝马	6系	2002-2010	E63,E64	电子减震控制系统K(EDC)
宝马	6系	2002-2010	E63,E64	耳塞接口(KHI)
宝马	6系	2002-2010	E63,E64	便捷进入及起动系统(CAS)
宝马	6系	2002-2010	E63,E64	防盗报警系统(DWA)
宝马	6系	2002-2010	E63,E64	底盘集成模块(CIM)
宝马	6系	2002-2010	E63,E64	供电模块(POW)
宝马	6系	2002-2010	E63,E64	活动天窗(SHD)

宝马	6系	2002-2010	E63,E64	雨天/行车灯传感器(RLS)
宝马	6系	2002-2010	E63,E64	刮水器模块(WIM)
宝马	6系	2002-2010	E63,E64	视频开关(VSW)
宝马	6系	2002-2010	E63,E64	辅助控制单元(SECUR1)
宝马	6系	2002-2010	E63,E64	辅助控制单元2(SECUR2)
宝马	6系	2002-2010	E63,E64	驾驶员侧车门模块(TMFT)
宝马	6系	2002-2010	E63,E64	前乘客侧车门模块(TMBT)
宝马	6系	2002-2010	E63,E64	驾驶员侧后部车门模块(TMFTH)
宝马	6系	2002-2010	E63,E64	前乘客侧后部车门模块(TMBTH)
宝马	6系	2002-2010	E63,E64	应急电源报警器和倾斜报警传感
宝马	6系	2002-2010	E63,E64	美规数字调谐器(IBOC)
宝马	6系	2002-2010	E63,E64	卫星调谐器(US)(RADIO)
宝马	6系	2002-2010	E63,E64	高速接口盒(ISPB)
宝马	6系	2002-2010	E63,E64	车顶功能中心(FZD)
宝马	6系	2002-2010	E63,E64	电子夜视装置(NVE)
宝马	6系	2002-2010	E63,E64	驾驶员主动式靠背宽度(ALBVF)
宝马	6系	2002-2010	E63,E64	前乘客主动式靠背宽度(ALBVB)
宝马	6系	2002-2010	E63,E64	数字调谐器(DAB)
宝马	6系	2002-2010	E63,E64	(BEHO)
宝马	6系	2002-2010	E63,E64	车道偏离报警装置(TLC)
宝马	6系	2002-2010	E63,E64	选档按钮(GWS)
宝马	6系	2002-2010	E63,E64	远光灯辅助系统(FLA)
宝马	6系	2002-2010	E63,E64	组合仪表(KOMBI)
宝马	6系	2002-2010	E63,E64	柔性总线接口(FBI)

宝马	6系	2002-2010	E63,E64	驻车距离报警系统(PDC)
宝马	6系	2002-2010	E63,E64	中央操控中心(BZM)
宝马	6系	2002-2010	E63,E64	后座区中间扶手操控(BZMF)
宝马	6系	2002-2010	E63,E64	控制器(EC)
宝马	6系	2002-2010	E63,E64	后座区控制器(ECF)
宝马	6系	2002-2010	E63,E64	前乘客侧后部座椅模块(FAH)
宝马	6系	2002-2010	E63,E64	前乘客侧后部座椅模块(BFH)
宝马	6系	2002-2010	E63,E64	后行李箱盖模块(HKL)
宝马	6系	2002-2010	E63,E64	水箱徽标控制(KFS)
宝马	6系	2002-2010	E63,E64	驾驶员座椅模块(FAS)
宝马	6系	2002-2010	E63,E64	前乘客侧座椅模块(BFS)
宝马	6系	2002-2010	E63,E64	灯光模块(LM)
宝马	6系	2002-2010	E63,E64	挂车模块(AHM)
宝马	6系	2002-2010	E63,E64	驾驶员侧脚部空间模块(KBM)
宝马	6系	2002-2010	E63,E64	后座显示器(CIDF)
宝马	6系	2002-2010	E63,E64	后座区显示器2(CIDF2)
宝马	6系	2002-2010	E63,E64	倒车摄像机(RFK)
宝马	6系	2002-2010	E63,E64	自动恒温空调(KLIMA)
宝马	6系	2002-2010	E63,E64	后座区空调(KLIMA2)
宝马	6系	2002-2010	E63,E64	停车预热/辅助加热器(SHZH)
宝马	6系	2002-2010	E63,E64	夜视摄像机(NVC)
宝马	6系	2002-2010	E63,E64	左侧B柱卫星式控制单元(SBSL2)
宝马	6系	2002-2010	E63,E64	右侧B柱卫星式控制单元(SBSR2)
宝马	6系	2002-2010	E63,E64	左前减震器卫星式控制单(EDCSVL)

宝马	6系	2002-2010	E63,E64	右前减震器卫星式控制单(EDCSVR)
宝马	6系	2002-2010	E63,E64	左后减震器卫星式控制单(EDCSHL)
宝马	6系	2002-2010	E63,E64	右后减震器卫星式控制单(EDCSHR)
宝马	6系	2002-2010	E63,E64	音频CD换碟机(CDCDSP)
宝马	6系	2002-2010	E63,E64	DVD转换匣(MMCDSP)
宝马	6系	2002-2010	E63,E64	左前车门卫星式控制单(STVL2)
宝马	6系	2002-2010	E63,E64	右前车门卫星式控制单元(STVR2)
宝马	7系	2000-2008	E65,E66,E67,E68	网关模块(ZGM)
宝马	7系	2000-2008	E65,E66,E67,E68	安全信息模块(SIM)
宝马	7系	2000-2008	E65,E66,E67,E68	转向柱开关中心(SZL)
宝马	7系	2000-2008	E65,E66,E67,E68	左侧A柱卫星式控制单元(SASL)
宝马	7系	2000-2008	E65,E66,E67,E68	右侧A柱卫星式控制单元(SASR)
宝马	7系	2000-2008	E65,E66,E67,E68	左前车门卫星式控制单元(STVL)
宝马	7系	2000-2008	E65,E66,E67,E68	右前车门卫星式控制单元(STVR)
宝马	7系	2000-2008	E65,E66,E67,E68	驾驶员座椅卫星式控制单元(SSFA)
宝马	7系	2000-2008	E65,E66,E67,E68	前座乘客座椅卫星式控制单元(SSBF)
宝马	7系	2000-2008	E65,E66,E67,E68	左侧B柱卫星式控制单元(SBSL)
宝马	7系	2000-2008	E65,E66,E67,E68	右侧B柱卫星式控制单元(SBSR)
宝马	7系	2000-2008	E65,E66,E67,E68	后部座椅卫星式控制单元(SSH)
宝马	7系	2000-2008	E65,E66,E67,E68	车辆中央卫星式控制单元(SFZ)
宝马	7系	2000-2008	E65,E66,E67,E68	变速箱控制系统(QSG)
宝马	7系	2000-2008	E65,E66,E67,E68	发动机电子系统(DDE/DME)
宝马	7系	2000-2008	E65,E66,E67,E68	清洁能源模块(CEM)
宝马	7系	2000-2008	E65,E66,E67,E68	纵向动态管理(LDM2)

宝马	7系	2000-2008	E65,E66,E67,E68	主动转向系统(AFS)
宝马	7系	2000-2008	E65,E66,E67,E68	燃油泵控制单元(EKP)
宝马	7系	2000-2008	E65,E66,E67,E68	变速箱控制系统(EGS)
宝马	7系	2000-2008	E65,E66,E67,E68	分动器(VGSG)
宝马	7系	2000-2008	E65,E66,E67,E68	电子气门控制系统列1(VVT)
宝马	7系	2000-2008	E65,E66,E67,E68	纵向动态管理(LDM)
宝马	7系	2000-2008	E65,E66,E67,E68	混合型压力罐电子装置(TFE)
宝马	7系	2000-2008	E65,E66,E67,E68	电子气门控制系统列2(VVT2)
宝马	7系	2000-2008	E65,E66,E67,E68	轮胎压力监控(RDC)
宝马	7系	2000-2008	E65,E66,E67,E68	主动车速控制(ACC)
宝马	7系	2000-2008	E65,E66,E67,E68	自适应转向大灯/大灯光线水平调
宝马	7系	2000-2008	E65,E66,E67,E68	动态驾驶稳定装置(ARS)
宝马	7系	2000-2008	E65,E66,E67,E68	敞篷车软顶模块(CVM)
宝马	7系	2000-2008	E65,E66,E67,E68	后座显示器(RSE)
宝马	7系	2000-2008	E65,E66,E67,E68	无钥匙便捷上车及起动系(PGS)
宝马	7系	2000-2008	E65,E66,E67,E68	混合型 DC/DC 转换器
宝马	7系	2000-2008	E65,E66,E67,E68	动态稳定控制系统(DSC)
宝马	7系	2000-2008	E65,E66,E67,E68	驻车制动器(EMF)
宝马	7系	2000-2008	E65,E66,E67,E68	电动机械式助力转向系(EPS)
宝马	7系	2000-2008	E65,E66,E67,E68	后座区显示器控制单元(网关)(MMI
宝马	7系	2000-2008	E65,E66,E67,E68	后座区显示器控制单元(MMIF)
宝马	7系	2000-2008	E65,E66,E67,E68	语言处理(SVS)
宝马	7系	2000-2008	E65,E66,E67,E68	顶级高保真放大器(AMP)
宝马	7系	2000-2008	E65,E66,E67,E68	1轴空气悬架(EHC)

宝马	7系	2000-2008	E65,E66,E67,E68	电子减震控制系统K(EDC)
宝马	7系	2000-2008	E65,E66,E67,E68	耳塞接口(KHI)
宝马	7系	2000-2008	E65,E66,E67,E68	便捷进入及起动系统(CAS)
宝马	7系	2000-2008	E65,E66,E67,E68	防盗报警系统(DWA)
宝马	7系	2000-2008	E65,E66,E67,E68	底盘集成模块(CIM)
宝马	7系	2000-2008	E65,E66,E67,E68	供电模块(POW)
宝马	7系	2000-2008	E65,E66,E67,E68	活动天窗(SHD)
宝马	7系	2000-2008	E65,E66,E67,E68	雨天/行车灯传感器(RLS)
宝马	7系	2000-2008	E65,E66,E67,E68	刮水器模块(WIM)
宝马	7系	2000-2008	E65,E66,E67,E68	视频开关(VSW)
宝马	7系	2000-2008	E65,E66,E67,E68	辅助控制单元(SECUR1)
宝马	7系	2000-2008	E65,E66,E67,E68	辅助控制单元2(SECUR2)
宝马	7系	2000-2008	E65,E66,E67,E68	驾驶员侧车门模块(TMFT)
宝马	7系	2000-2008	E65,E66,E67,E68	前乘客侧车门模块(TMBT)
宝马	7系	2000-2008	E65,E66,E67,E68	驾驶员侧后部车门模块(TMFTH)
宝马	7系	2000-2008	E65,E66,E67,E68	前乘客侧后部车门模块(TMBTH)
宝马	7系	2000-2008	E65,E66,E67,E68	应急电源报警器和倾斜报警传感
宝马	7系	2000-2008	E65,E66,E67,E68	美规数字调谐器(IBOC)
宝马	7系	2000-2008	E65,E66,E67,E68	卫星调谐器(US)(RADIO)
宝马	7系	2000-2008	E65,E66,E67,E68	高速接口盒(ISPB)
宝马	7系	2000-2008	E65,E66,E67,E68	车顶功能中心(FZD)
宝马	7系	2000-2008	E65,E66,E67,E68	电子夜视装置(NVE)
宝马	7系	2000-2008	E65,E66,E67,E68	驾驶员主动式靠背宽度(ALBVF)
宝马	7系	2000-2008	E65,E66,E67,E68	前乘客主动式靠背宽度(ALBVB)



宝马	7系	2000-2008	E65,E66,E67,E68	数字调谐器(DAB)
宝马	7系	2000-2008	E65,E66,E67,E68	(BEHO)
宝马	7系	2000-2008	E65,E66,E67,E68	车道偏离报警装置(TLC)
宝马	7系	2000-2008	E65,E66,E67,E68	选档按钮(GWS)
宝马	7系	2000-2008	E65,E66,E67,E68	远光灯辅助系统(FLA)
宝马	7系	2000-2008	E65,E66,E67,E68	组合仪表(KOMBI)
宝马	7系	2000-2008	E65,E66,E67,E68	柔性总线接口(FBI)
宝马	7系	2000-2008	E65,E66,E67,E68	驻车距离报警系统(PDC)
宝马	7系	2000-2008	E65,E66,E67,E68	中央操控中心(BZM)
宝马	7系	2000-2008	E65,E66,E67,E68	后座区中间扶手操控(BZMF)
宝马	7系	2000-2008	E65,E66,E67,E68	控制器(EC)
宝马	7系	2000-2008	E65,E66,E67,E68	后座区控制器(ECF)
宝马	7系	2000-2008	E65,E66,E67,E68	前乘客侧后部座椅模块(FAH)
宝马	7系	2000-2008	E65,E66,E67,E68	前乘客侧后部座椅模块(BFH)
宝马	7系	2000-2008	E65,E66,E67,E68	后行李箱盖模块(HKL)
宝马	7系	2000-2008	E65,E66,E67,E68	水箱徽标控制(KFS)
宝马	7系	2000-2008	E65,E66,E67,E68	驾驶员座椅模块(FAS)
宝马	7系	2000-2008	E65,E66,E67,E68	前乘客侧座椅模块(BFS)
宝马	7系	2000-2008	E65,E66,E67,E68	灯光模块(LM)
宝马	7系	2000-2008	E65,E66,E67,E68	挂车模块(AHM)
宝马	7系	2000-2008	E65,E66,E67,E68	驾驶员侧脚部空间模块(KBM)
宝马	7系	2000-2008	E65,E66,E67,E68	后座显示器(CIDF)
宝马	7系	2000-2008	E65,E66,E67,E68	后座区显示器2(CIDF2)
宝马	7系	2000-2008	E65,E66,E67,E68	倒车摄像机(RFK)

宝马	7系	2000-2008	E65,E66,E67,E68	自动恒温空调(KLIMA)
宝马	7系	2000-2008	E65,E66,E67,E68	后座区空调(KLIMA2)
宝马	7系	2000-2008	E65,E66,E67,E68	停车预热/辅助加热器(SHZH)
宝马	7系	2000-2008	E65,E66,E67,E68	夜视摄像机(NVC)
宝马	7系	2000-2008	E65,E66,E67,E68	左侧B柱卫星式控制单元(SBSL2)
宝马	7系	2000-2008	E65,E66,E67,E68	右侧B柱卫星式控制单元(SBSR2)
宝马	7系	2000-2008	E65,E66,E67,E68	左前减震器卫星式控制单(EDCSVL)
宝马	7系	2000-2008	E65,E66,E67,E68	右前减震器卫星式控制单(EDCSVr)
宝马	7系	2000-2008	E65,E66,E67,E68	左后减震器卫星式控制单(EDCSHL)
宝马	7系	2000-2008	E65,E66,E67,E68	右后减震器卫星式控制单(EDCSHR)
宝马	7系	2000-2008	E65,E66,E67,E68	音频CD换碟机(CDCDSP)
宝马	7系	2000-2008	E65,E66,E67,E68	DVD转换匣(MMCDSP)
宝马	7系	2000-2008	E65,E66,E67,E68	左前车门卫星式控制单(STVL2)
宝马	7系	2000-2008	E65,E66,E67,E68	右前车门卫星式控制单元(STVR2)
宝马	X1	2008-2016	E84	网关模块(ZGM)
宝马	X1	2008-2016	E84	安全信息模块(SIM)
宝马	X1	2008-2016	E84	转向柱开关中心(SZL)
宝马	X1	2008-2016	E84	左侧A柱卫星式控制单元(SASL)
宝马	X1	2008-2016	E84	右侧A柱卫星式控制单元(SASR)
宝马	X1	2008-2016	E84	左前车门卫星式控制单元(STVL)
宝马	X1	2008-2016	E84	右前车门卫星式控制单元(STVR)
宝马	X1	2008-2016	E84	驾驶员座椅卫星式控制单元(SSFA)
宝马	X1	2008-2016	E84	前座乘客座椅卫星式控制单元(SSBF)
宝马	X1	2008-2016	E84	左侧B柱卫星式控制单元(SBSL)

宝马	X1	2008-2016	E84	右侧B柱卫星式控制单元(SBSR)
宝马	X1	2008-2016	E84	后部座椅卫星式控制单元(SSH)
宝马	X1	2008-2016	E84	车辆中央卫星式控制单元(SFZ)
宝马	X1	2008-2016	E84	变速箱控制系统(QSG)
宝马	X1	2008-2016	E84	发动机电子系统(DDE/DME)
宝马	X1	2008-2016	E84	清洁能源模块(CEM)
宝马	X1	2008-2016	E84	纵向动态管理(LDM2)
宝马	X1	2008-2016	E84	主动转向系统(AFS)
宝马	X1	2008-2016	E84	燃油泵控制单元(EKP)
宝马	X1	2008-2016	E84	变速箱控制系统(EGS)
宝马	X1	2008-2016	E84	分动器(VGSG)
宝马	X1	2008-2016	E84	电子气门控制系统列1(VVT)
宝马	X1	2008-2016	E84	纵向动态管理(LDM)
宝马	X1	2008-2016	E84	混合型压力罐电子装置(TFE)
宝马	X1	2008-2016	E84	电子气门控制系统列2(VVT2)
宝马	X1	2008-2016	E84	轮胎压力监控(RDC)
宝马	X1	2008-2016	E84	主动车速控制(ACC)
宝马	X1	2008-2016	E84	自适应转向大灯/大灯光线水平调
宝马	X1	2008-2016	E84	动态驾驶稳定装置(ARS)
宝马	X1	2008-2016	E84	敞篷车软顶模块(CVM)
宝马	X1	2008-2016	E84	后座显示器(RSE)
宝马	X1	2008-2016	E84	无钥匙便捷上车及起动系(PGS)
宝马	X1	2008-2016	E84	混合型 DC/DC 转换器
宝马	X1	2008-2016	E84	动态稳定控制系统(DSC)

宝马	X1	2008-2016	E84	驻车制动器(EMF)
宝马	X1	2008-2016	E84	电动机械式助力转向系(EPS)
宝马	X1	2008-2016	E84	后座区显示器控制单元(网关)(MMI
宝马	X1	2008-2016	E84	后座区显示器控制单元(MMIF)
宝马	X1	2008-2016	E84	语言处理(SVS)
宝马	X1	2008-2016	E84	顶级高保真放大器(AMP)
宝马	X1	2008-2016	E84	1轴空气悬架(EHC)
宝马	X1	2008-2016	E84	电子减震控制系统K(EDC)
宝马	X1	2008-2016	E84	耳塞接口(KHI)
宝马	X1	2008-2016	E84	便捷进入及起动系统(CAS)
宝马	X1	2008-2016	E84	防盗报警系统(DWA)
宝马	X1	2008-2016	E84	底盘集成模块(CIM)
宝马	X1	2008-2016	E84	供电模块(POW)
宝马	X1	2008-2016	E84	活动天窗(SHD)
宝马	X1	2008-2016	E84	雨天/行车灯传感器(RLS)
宝马	X1	2008-2016	E84	刮水器模块(WIM)
宝马	X1	2008-2016	E84	视频开关(VSW)
宝马	X1	2008-2016	E84	辅助控制单元(SECUR1)
宝马	X1	2008-2016	E84	辅助控制单元2(SECUR2)
宝马	X1	2008-2016	E84	驾驶员侧车门模块(TMFT)
宝马	X1	2008-2016	E84	前乘客侧车门模块(TMBT)
宝马	X1	2008-2016	E84	驾驶员侧后部车门模块(TMFTH)
宝马	X1	2008-2016	E84	前乘客侧后部车门模块(TMBTH)
宝马	X1	2008-2016	E84	应急电源报警器和倾斜报警传感

宝马	X1	2008-2016	E84	美规数字调谐器(IBOC)
宝马	X1	2008-2016	E84	卫星调谐器(US)(RADIO)
宝马	X1	2008-2016	E84	高速接口盒(ISPB)
宝马	X1	2008-2016	E84	车顶功能中心(FZD)
宝马	X1	2008-2016	E84	电子夜视装置(NVE)
宝马	X1	2008-2016	E84	驾驶员主动式靠背宽度(ALBVF)
宝马	X1	2008-2016	E84	前乘客主动式靠背宽度(ALBVB)
宝马	X1	2008-2016	E84	数字调谐器(DAB)
宝马	X1	2008-2016	E84	(BEHO)
宝马	X1	2008-2016	E84	车道偏离报警装置(TLC)
宝马	X1	2008-2016	E84	选档按钮(GWS)
宝马	X1	2008-2016	E84	远光灯辅助系统(FLA)
宝马	X1	2008-2016	E84	组合仪表(KOMBI)
宝马	X1	2008-2016	E84	柔性总线接口(FBI)
宝马	X1	2008-2016	E84	驻车距离报警系统(PDC)
宝马	X1	2008-2016	E84	中央操控中心(BZM)
宝马	X1	2008-2016	E84	后座区中间扶手操控中(BZMF)
宝马	X1	2008-2016	E84	控制器(EC)
宝马	X1	2008-2016	E84	后座区控制器(ECF)
宝马	X1	2008-2016	E84	前乘客侧后部座椅模块(FAH)
宝马	X1	2008-2016	E84	前乘客侧后部座椅模块(BFH)
宝马	X1	2008-2016	E84	后行李箱盖模块(HKL)
宝马	X1	2008-2016	E84	水箱徽标控制(KFS)
宝马	X1	2008-2016	E84	驾驶员座椅模块(FAS)

宝马	X1	2008-2016	E84	前乘客侧座椅模块(BFS)
宝马	X1	2008-2016	E84	灯光模块(LM)
宝马	X1	2008-2016	E84	挂车模块(AHM)
宝马	X1	2008-2016	E84	驾驶员侧脚部空间模块(KBM)
宝马	X1	2008-2016	E84	后座显示器(CIDF)
宝马	X1	2008-2016	E84	后座区显示器2(CIDF2)
宝马	X1	2008-2016	E84	倒车摄像机(RFK)
宝马	X1	2008-2016	E84	自动恒温空调(KLIMA)
宝马	X1	2008-2016	E84	后座区空调(KLIMA2)
宝马	X1	2008-2016	E84	停车预热/辅助加热器(SHZH)
宝马	X1	2008-2016	E84	夜视摄像机(NVC)
宝马	X1	2008-2016	E84	左侧B柱卫星式控制单元(SBSL2)
宝马	X1	2008-2016	E84	右侧B柱卫星式控制单元(SBSR2)
宝马	X1	2008-2016	E84	左前减震器卫星式控制单(EDCSVL)
宝马	X1	2008-2016	E84	右前减震器卫星式控制单(EDCSVR)
宝马	X1	2008-2016	E84	左后减震器卫星式控制单(EDCSHL)
宝马	X1	2008-2016	E84	右后减震器卫星式控制单(EDCSHR)
宝马	X1	2008-2016	E84	音频CD换碟机(CDCDSP)
宝马	X1	2008-2016	E84	DVD转换匣(MMCDSP)
宝马	X1	2008-2016	E84	左前车门卫星式控制单(STVL2)
宝马	X1	2008-2016	E84	右前车门卫星式控制单元(STVR2)
宝马	X5	2006-2013	E70	网关模块(ZGM)
宝马	X5	2006-2013	E70	安全信息模块(SIM)
宝马	X5	2006-2013	E70	转向柱开关中心(SZL)



宝马	X5	2006-2013	E70	左侧A柱卫星式控制单元(SASL)
宝马	X5	2006-2013	E70	右侧A柱卫星式控制单元(SASR)
宝马	X5	2006-2013	E70	左前车门卫星式控制单元(STVL)
宝马	X5	2006-2013	E70	右前车门卫星式控制单元(STVR)
宝马	X5	2006-2013	E70	驾驶员座椅卫星式控制单元(SSFA)
宝马	X5	2006-2013	E70	前座乘客座椅卫星式控制单元(SSBF)
宝马	X5	2006-2013	E70	左侧B柱卫星式控制单元(SBSL)
宝马	X5	2006-2013	E70	右侧B柱卫星式控制单元(SBSR)
宝马	X5	2006-2013	E70	后部座椅卫星式控制单元(SSH)
宝马	X5	2006-2013	E70	车辆中央卫星式控制单元(SFZ)
宝马	X5	2006-2013	E70	变速箱控制系统(QSG)
宝马	X5	2006-2013	E70	发动机电子系统(DDE/DME)
宝马	X5	2006-2013	E70	清洁能源模块(CEM)
宝马	X5	2006-2013	E70	纵向动态管理(LDM2)
宝马	X5	2006-2013	E70	主动转向系统(AFS)
宝马	X5	2006-2013	E70	燃油泵控制单元(EKP)
宝马	X5	2006-2013	E70	变速箱控制系统(EGS)
宝马	X5	2006-2013	E70	分动器(VGSG)
宝马	X5	2006-2013	E70	电子气门控制系统列1(VVT)
宝马	X5	2006-2013	E70	纵向动态管理(LDM)
宝马	X5	2006-2013	E70	混合型压力罐电子装置(TFE)
宝马	X5	2006-2013	E70	电子气门控制系统列2(VVT2)
宝马	X5	2006-2013	E70	轮胎压力监控(RDC)
宝马	X5	2006-2013	E70	主动车速控制(ACC)

宝马	X5	2006-2013	E70	自适应转向大灯/大灯光线水平调
宝马	X5	2006-2013	E70	动态驾驶稳定装置(ARS)
宝马	X5	2006-2013	E70	敞篷车软顶模块(CVM)
宝马	X5	2006-2013	E70	后座显示器(RSE)
宝马	X5	2006-2013	E70	无钥匙便捷上车及起动系(PGS)
宝马	X5	2006-2013	E70	混合型 DC/DC 转换器
宝马	X5	2006-2013	E70	动态稳定控制系统(DSC)
宝马	X5	2006-2013	E70	驻车制动器(EMF)
宝马	X5	2006-2013	E70	电动机械式助力转向系(EPS)
宝马	X5	2006-2013	E70	后座区显示器控制单元(网关)(MMI
宝马	X5	2006-2013	E70	后座区显示器控制单元(MMIF)
宝马	X5	2006-2013	E70	语言处理(SVS)
宝马	X5	2006-2013	E70	顶级高保真放大器(AMP)
宝马	X5	2006-2013	E70	1轴空气悬架(EHC)
宝马	X5	2006-2013	E70	电子减震控制系统K(EDC)
宝马	X5	2006-2013	E70	耳塞接口(KHI)
宝马	X5	2006-2013	E70	便捷进入及起动系统(CAS)
宝马	X5	2006-2013	E70	防盗报警系统(DWA)
宝马	X5	2006-2013	E70	底盘集成模块(CIM)
宝马	X5	2006-2013	E70	供电模块(POW)
宝马	X5	2006-2013	E70	活动天窗(SHD)
宝马	X5	2006-2013	E70	雨天/行车灯传感器(RLS)
宝马	X5	2006-2013	E70	刮水器模块(WIM)
宝马	X5	2006-2013	E70	视频开关(VSW)

宝马	X5	2006-2013	E70	辅助控制单元(SECUR1)
宝马	X5	2006-2013	E70	辅助控制单元2(SECUR2)
宝马	X5	2006-2013	E70	驾驶员侧车门模块(TMFT)
宝马	X5	2006-2013	E70	前乘客侧车门模块(TMBT)
宝马	X5	2006-2013	E70	驾驶员侧后部车门模块(TMFTH)
宝马	X5	2006-2013	E70	前乘客侧后部车门模块(TMBTH)
宝马	X5	2006-2013	E70	应急电源报警器和倾斜报警传感
宝马	X5	2006-2013	E70	美规数字调谐器(IBOC)
宝马	X5	2006-2013	E70	卫星调谐器(US)(RADIO)
宝马	X5	2006-2013	E70	高速接口盒(ISPB)
宝马	X5	2006-2013	E70	车顶功能中心(FZD)
宝马	X5	2006-2013	E70	电子夜视装置(NVE)
宝马	X5	2006-2013	E70	驾驶员主动式靠背宽度(ALBVF)
宝马	X5	2006-2013	E70	前乘客主动式靠背宽度(ALBVB)
宝马	X5	2006-2013	E70	数字调谐器(DAB)
宝马	X5	2006-2013	E70	(BEHO)
宝马	X5	2006-2013	E70	车道偏离报警装置(TLC)
宝马	X5	2006-2013	E70	选档按钮(GWS)
宝马	X5	2006-2013	E70	远光灯辅助系统(FLA)
宝马	X5	2006-2013	E70	组合仪表(KOMBI)
宝马	X5	2006-2013	E70	柔性总线接口(FBI)
宝马	X5	2006-2013	E70	驻车距离报警系统(PDC)
宝马	X5	2006-2013	E70	中央操控中心(BZM)
宝马	X5	2006-2013	E70	后座区中间扶手操控(BZMF)

宝马	X5	2006-2013	E70	控制器(EC)
宝马	X5	2006-2013	E70	后座区控制器(ECF)
宝马	X5	2006-2013	E70	前乘客侧后部座椅模块(FAH)
宝马	X5	2006-2013	E70	前乘客侧后部座椅模块(BFH)
宝马	X5	2006-2013	E70	后行李箱盖模块(HKL)
宝马	X5	2006-2013	E70	水箱徽标控制(KFS)
宝马	X5	2006-2013	E70	驾驶员座椅模块(FAS)
宝马	X5	2006-2013	E70	前乘客侧座椅模块(BFS)
宝马	X5	2006-2013	E70	灯光模块(LM)
宝马	X5	2006-2013	E70	挂车模块(AHM)
宝马	X5	2006-2013	E70	驾驶员侧脚部空间模块(KBM)
宝马	X5	2006-2013	E70	后座显示器(CIDF)
宝马	X5	2006-2013	E70	后座区显示器2(CIDF2)
宝马	X5	2006-2013	E70	倒车摄像机(RFK)
宝马	X5	2006-2013	E70	自动恒温空调(KLIMA)
宝马	X5	2006-2013	E70	后座区空调(KLIMA2)
宝马	X5	2006-2013	E70	停车预热/辅助加热器(SHZH)
宝马	X5	2006-2013	E70	夜视摄像机(NVC)
宝马	X5	2006-2013	E70	左侧B柱卫星式控制单元(SBSL2)
宝马	X5	2006-2013	E70	右侧B柱卫星式控制单元(SBSR2)
宝马	X5	2006-2013	E70	左前减震器卫星式控制单(EDCSVL)
宝马	X5	2006-2013	E70	右前减震器卫星式控制单(EDCSVr)
宝马	X5	2006-2013	E70	左后减震器卫星式控制单(EDCSHL)
宝马	X5	2006-2013	E70	右后减震器卫星式控制单(EDCSHR)

宝马	X5	2006-2013	E70	音频CD换碟机(CDCDSP)
宝马	X5	2006-2013	E70	DVD转换匣(MMCDSP)
宝马	X5	2006-2013	E70	左前车门卫星式控制单(STVL2)
宝马	X5	2006-2013	E70	右前车门卫星式控制单元(STVR2)
宝马	X6	2007-2014	E71	网关模块(ZGM)
宝马	X6	2007-2014	E71	安全信息模块(SIM)
宝马	X6	2007-2014	E71	转向柱开关中心(SZL)
宝马	X6	2007-2014	E71	左侧A柱卫星式控制单元(SASL)
宝马	X6	2007-2014	E71	右侧A柱卫星式控制单元(SASR)
宝马	X6	2007-2014	E71	左前车门卫星式控制单元(STVL)
宝马	X6	2007-2014	E71	右前车门卫星式控制单元(STVR)
宝马	X6	2007-2014	E71	驾驶员座椅卫星式控制单元(SSFA)
宝马	X6	2007-2014	E71	前座乘客座椅卫星式控制单元(SSBF)
宝马	X6	2007-2014	E71	左侧B柱卫星式控制单元(SBSL)
宝马	X6	2007-2014	E71	右侧B柱卫星式控制单元(SBSR)
宝马	X6	2007-2014	E71	后部座椅卫星式控制单元(SSH)
宝马	X6	2007-2014	E71	车辆中央卫星式控制单元(SFZ)
宝马	X6	2007-2014	E71	变速箱控制系统(QSG)
宝马	X6	2007-2014	E71	发动机电子系统(DDE/DME)
宝马	X6	2007-2014	E71	清洁能源模块(CEM)
宝马	X6	2007-2014	E71	纵向动态管理(LDM2)
宝马	X6	2007-2014	E71	主动转向系统(AFS)
宝马	X6	2007-2014	E71	燃油泵控制单元(EKP)
宝马	X6	2007-2014	E71	变速箱控制系统(EGS)

宝马	X6	2007-2014	E71	分动器(VGSG)
宝马	X6	2007-2014	E71	电子气门控制系统列1(VVT)
宝马	X6	2007-2014	E71	纵向动态管理(LDM)
宝马	X6	2007-2014	E71	混合型压力罐电子装置(TFE)
宝马	X6	2007-2014	E71	电子气门控制系统列2(VVT2)
宝马	X6	2007-2014	E71	轮胎压力监控(RDC)
宝马	X6	2007-2014	E71	主动车速控制(ACC)
宝马	X6	2007-2014	E71	自适应转向大灯/大灯光线水平调
宝马	X6	2007-2014	E71	动态驾驶稳定装置(ARS)
宝马	X6	2007-2014	E71	敞篷车软顶模块(CVM)
宝马	X6	2007-2014	E71	后座显示器(RSE)
宝马	X6	2007-2014	E71	无钥匙便捷上车及起动系(PGS)
宝马	X6	2007-2014	E71	混合型 DC/DC 转换器
宝马	X6	2007-2014	E71	动态稳定控制系统(DSC)
宝马	X6	2007-2014	E71	驻车制动器(EMF)
宝马	X6	2007-2014	E71	电动机械式助力转向系(EPS)
宝马	X6	2007-2014	E71	后座区显示器控制单元(网关)(MMI
宝马	X6	2007-2014	E71	后座区显示器控制单元(MMIF)
宝马	X6	2007-2014	E71	语言处理(SVS)
宝马	X6	2007-2014	E71	顶级高保真放大器(AMP)
宝马	X6	2007-2014	E71	1轴空气悬架(EHC)
宝马	X6	2007-2014	E71	电子减震控制系统K(EDC)
宝马	X6	2007-2014	E71	耳塞接口(KHI)
宝马	X6	2007-2014	E71	便捷进入及起动系统(CAS)



宝马	X6	2007-2014	E71	防盗报警系统(DWA)
宝马	X6	2007-2014	E71	底盘集成模块(CIM)
宝马	X6	2007-2014	E71	供电模块(POW)
宝马	X6	2007-2014	E71	活动天窗(SHD)
宝马	X6	2007-2014	E71	雨天/行车灯传感器(RLS)
宝马	X6	2007-2014	E71	刮水器模块(WIM)
宝马	X6	2007-2014	E71	视频开关(VSW)
宝马	X6	2007-2014	E71	辅助控制单元(SECUR1)
宝马	X6	2007-2014	E71	辅助控制单元2(SECUR2)
宝马	X6	2007-2014	E71	驾驶员侧车门模块(TMFT)
宝马	X6	2007-2014	E71	前乘客侧车门模块(TMBT)
宝马	X6	2007-2014	E71	驾驶员侧后部车门模块(TMFTH)
宝马	X6	2007-2014	E71	前乘客侧后部车门模块(TMBTH)
宝马	X6	2007-2014	E71	应急电源报警器和倾斜报警传感
宝马	X6	2007-2014	E71	美规数字调谐器(IBOC)
宝马	X6	2007-2014	E71	卫星调谐器(US)(RADIO)
宝马	X6	2007-2014	E71	高速接口盒(ISPB)
宝马	X6	2007-2014	E71	车顶功能中心(FZD)
宝马	X6	2007-2014	E71	电子夜视装置(NVE)
宝马	X6	2007-2014	E71	驾驶员主动式靠背宽度(ALBVF)
宝马	X6	2007-2014	E71	前乘客主动式靠背宽度(ALBVB)
宝马	X6	2007-2014	E71	数字调谐器(DAB)
宝马	X6	2007-2014	E71	(BEHO)
宝马	X6	2007-2014	E71	车道偏离报警装置(TLC)

宝马	X6	2007-2014	E71	选档按钮(GWS)
宝马	X6	2007-2014	E71	远光灯辅助系统(FLA)
宝马	X6	2007-2014	E71	组合仪表(KOMBI)
宝马	X6	2007-2014	E71	柔性总线接口(FBI)
宝马	X6	2007-2014	E71	驻车距离报警系统(PDC)
宝马	X6	2007-2014	E71	中央操控中心(BZM)
宝马	X6	2007-2014	E71	后座区中间扶手操控(BZMF)
宝马	X6	2007-2014	E71	控制器(EC)
宝马	X6	2007-2014	E71	后座区控制器(ECF)
宝马	X6	2007-2014	E71	前乘客侧后部座椅模块(FAH)
宝马	X6	2007-2014	E71	前乘客侧后部座椅模块(BFH)
宝马	X6	2007-2014	E71	后行李箱盖模块(HKL)
宝马	X6	2007-2014	E71	水箱徽标控制(KFS)
宝马	X6	2007-2014	E71	驾驶员座椅模块(FAS)
宝马	X6	2007-2014	E71	前乘客侧座椅模块(BFS)
宝马	X6	2007-2014	E71	灯光模块(LM)
宝马	X6	2007-2014	E71	挂车模块(AHM)
宝马	X6	2007-2014	E71	驾驶员侧脚部空间模块(KBM)
宝马	X6	2007-2014	E71	后座显示器(CIDF)
宝马	X6	2007-2014	E71	后座区显示器2(CIDF2)
宝马	X6	2007-2014	E71	倒车摄像机(RFK)
宝马	X6	2007-2014	E71	自动恒温空调(KLIMA)
宝马	X6	2007-2014	E71	后座区空调(KLIMA2)
宝马	X6	2007-2014	E71	停车预热/辅助加热器(SHZH)

宝马	X6	2007-2014	E71	夜视摄像机(NVC)
宝马	X6	2007-2014	E71	左侧B柱卫星式控制单元(SBSL2)
宝马	X6	2007-2014	E71	右侧B柱卫星式控制单元(SBSR2)
宝马	X6	2007-2014	E71	左前减震器卫星式控制单(EDCSVL)
宝马	X6	2007-2014	E71	右前减震器卫星式控制单(EDCSVR)
宝马	X6	2007-2014	E71	左后减震器卫星式控制单(EDCSHL)
宝马	X6	2007-2014	E71	右后减震器卫星式控制单(EDCSHR)
宝马	X6	2007-2014	E71	音频CD换碟机(CDCDSP)
宝马	X6	2007-2014	E71	DVD转换匣(MMCDSP)
宝马	X6	2007-2014	E71	左前车门卫星式控制单(STVL2)
宝马	X6	2007-2014	E71	右前车门卫星式控制单元(STVR2)
宝马	X6	2009以后	E72	网关模块(ZGM)
宝马	X6	2009以后	E72	安全信息模块(SIM)
宝马	X6	2009以后	E72	转向柱开关中心(SZL)
宝马	X6	2009以后	E72	左侧A柱卫星式控制单元(SASL)
宝马	X6	2009以后	E72	右侧A柱卫星式控制单元(SASR)
宝马	X6	2009以后	E72	左前车门卫星式控制单元(STVL)
宝马	X6	2009以后	E72	右前车门卫星式控制单元(STVR)
宝马	X6	2009以后	E72	驾驶员座椅卫星式控制单元(SSFA)
宝马	X6	2009以后	E72	前座乘客座椅卫星式控制单元(SSBF)
宝马	X6	2009以后	E72	左侧B柱卫星式控制单元(SBSL)
宝马	X6	2009以后	E72	右侧B柱卫星式控制单元(SBSR)
宝马	X6	2009以后	E72	后部座椅卫星式控制单元(SSH)
宝马	X6	2009以后	E72	车辆中央卫星式控制单元(SFZ)

宝马	X6	2009以后	E72	变速箱控制系统(QSG)
宝马	X6	2009以后	E72	发动机电子系统(DDE/DME)
宝马	X6	2009以后	E72	清洁能源模块(CEM)
宝马	X6	2009以后	E72	纵向动态管理(LDM2)
宝马	X6	2009以后	E72	主动转向系统(AFS)
宝马	X6	2009以后	E72	燃油泵控制单元(EKP)
宝马	X6	2009以后	E72	变速箱控制系统(EGS)
宝马	X6	2009以后	E72	分动器(VGSG)
宝马	X6	2009以后	E72	电子气门控制系统列1(VVT)
宝马	X6	2009以后	E72	纵向动态管理(LDM)
宝马	X6	2009以后	E72	混合型压力罐电子装置(TFE)
宝马	X6	2009以后	E72	电子气门控制系统列2(VVT2)
宝马	X6	2009以后	E72	轮胎压力监控(RDC)
宝马	X6	2009以后	E72	主动车速控制(ACC)
宝马	X6	2009以后	E72	自适应转向大灯/大灯光线水平调
宝马	X6	2009以后	E72	动态驾驶稳定装置(ARS)
宝马	X6	2009以后	E72	敞篷车软顶模块(CVM)
宝马	X6	2009以后	E72	后座显示器(RSE)
宝马	X6	2009以后	E72	无钥匙便捷上车及起动系(PGS)
宝马	X6	2009以后	E72	混合型 DC/DC 转换器
宝马	X6	2009以后	E72	动态稳定控制系统(DSC)
宝马	X6	2009以后	E72	驻车制动器(EMF)
宝马	X6	2009以后	E72	电动机械式助力转向系(EPS)
宝马	X6	2009以后	E72	后座区显示器控制单元(网关)(MMI

宝马	X6	2009以后	E72	后座区显示器控制单元(MMIF)
宝马	X6	2009以后	E72	语言处理(SVS)
宝马	X6	2009以后	E72	顶级高保真放大器(AMP)
宝马	X6	2009以后	E72	1轴空气悬架(EHC)
宝马	X6	2009以后	E72	电子减震控制系统K(EDC)
宝马	X6	2009以后	E72	耳塞接口(KHI)
宝马	X6	2009以后	E72	便捷进入及起动系统(CAS)
宝马	X6	2009以后	E72	防盗报警系统(DWA)
宝马	X6	2009以后	E72	底盘集成模块(CIM)
宝马	X6	2009以后	E72	供电模块(POW)
宝马	X6	2009以后	E72	活动天窗(SHD)
宝马	X6	2009以后	E72	雨天/行车灯传感器(RLS)
宝马	X6	2009以后	E72	刮水器模块(WIM)
宝马	X6	2009以后	E72	视频开关(VSW)
宝马	X6	2009以后	E72	辅助控制单元(SECUR1)
宝马	X6	2009以后	E72	辅助控制单元2(SECUR2)
宝马	X6	2009以后	E72	驾驶员侧车门模块(TMFT)
宝马	X6	2009以后	E72	前乘客侧车门模块(TMBT)
宝马	X6	2009以后	E72	驾驶员侧后部车门模块(TMFTH)
宝马	X6	2009以后	E72	前乘客侧后部车门模块(TMBTH)
宝马	X6	2009以后	E72	应急电源报警器和倾斜报警传感
宝马	X6	2009以后	E72	美规数字调谐器(IBOC)
宝马	X6	2009以后	E72	卫星调谐器(US)(RADIO)
宝马	X6	2009以后	E72	高速接口盒(ISPB)

宝马	X6	2009以后	E72	车顶功能中心(FZD)
宝马	X6	2009以后	E72	电子夜视装置(NVE)
宝马	X6	2009以后	E72	驾驶员主动式靠背宽度(ALBVF)
宝马	X6	2009以后	E72	前乘客主动式靠背宽度(ALBVB)
宝马	X6	2009以后	E72	数字调谐器(DAB)
宝马	X6	2009以后	E72	(BEHO)
宝马	X6	2009以后	E72	车道偏离报警装置(TLC)
宝马	X6	2009以后	E72	选档按钮(GWS)
宝马	X6	2009以后	E72	远光灯辅助系统(FLA)
宝马	X6	2009以后	E72	组合仪表(KOMBI)
宝马	X6	2009以后	E72	柔性总线接口(FBI)
宝马	X6	2009以后	E72	驻车距离报警系统(PDC)
宝马	X6	2009以后	E72	中央操控中心(BZM)
宝马	X6	2009以后	E72	后座区中间扶手操控(BZMF)
宝马	X6	2009以后	E72	控制器(EC)
宝马	X6	2009以后	E72	后座区控制器(ECF)
宝马	X6	2009以后	E72	前乘客侧后部座椅模块(FAH)
宝马	X6	2009以后	E72	前乘客侧后部座椅模块(BFH)
宝马	X6	2009以后	E72	后行李箱盖模块(HKL)
宝马	X6	2009以后	E72	水箱徽标控制(KFS)
宝马	X6	2009以后	E72	驾驶员座椅模块(FAS)
宝马	X6	2009以后	E72	前乘客侧座椅模块(BFS)
宝马	X6	2009以后	E72	灯光模块(LM)
宝马	X6	2009以后	E72	挂车模块(AHM)



宝马	X6	2009以后	E72	驾驶员侧脚部空间模块(KBM)
宝马	X6	2009以后	E72	后座显示器(CIDF)
宝马	X6	2009以后	E72	后座区显示器2(CIDF2)
宝马	X6	2009以后	E72	倒车摄像机(RFK)
宝马	X6	2009以后	E72	自动恒温空调(KLIMA)
宝马	X6	2009以后	E72	后座区空调(KLIMA2)
宝马	X6	2009以后	E72	停车预热/辅助加热器(SHZH)
宝马	X6	2009以后	E72	夜视摄像机(NVC)
宝马	X6	2009以后	E72	左侧B柱卫星式控制单元(SBSL2)
宝马	X6	2009以后	E72	右侧B柱卫星式控制单元(SBSR2)
宝马	X6	2009以后	E72	左前减震器卫星式控制单(EDCSVL)
宝马	X6	2009以后	E72	右前减震器卫星式控制单(EDCSVR)
宝马	X6	2009以后	E72	左后减震器卫星式控制单(EDCSHL)
宝马	X6	2009以后	E72	右后减震器卫星式控制单(EDCSHR)
宝马	X6	2009以后	E72	音频CD换碟机(CDCDSP)
宝马	X6	2009以后	E72	DVD转换匣(MMCDSP)
宝马	X6	2009以后	E72	左前车门卫星式控制单(STVL2)
宝马	X6	2009以后	E72	右前车门卫星式控制单元(STVR2)
宝马	Z系	2009以后	E89	网关模块(ZGM)
宝马	Z系	2009以后	E89	安全信息模块(SIM)
宝马	Z系	2009以后	E89	转向柱开关中心(SZL)
宝马	Z系	2009以后	E89	左侧A柱卫星式控制单元(SASL)
宝马	Z系	2009以后	E89	右侧A柱卫星式控制单元(SASR)
宝马	Z系	2009以后	E89	左前车门卫星式控制单元(STVL)

宝马	Z系	2009以后	E89	右前车门卫星式控制单元(STVR)
宝马	Z系	2009以后	E89	驾驶员座椅卫星式控制单元(SSFA)
宝马	Z系	2009以后	E89	前座乘客座椅卫星式控制单元(SSBF)
宝马	Z系	2009以后	E89	左侧B柱卫星式控制单元(SBSL)
宝马	Z系	2009以后	E89	右侧B柱卫星式控制单元(SBSR)
宝马	Z系	2009以后	E89	后部座椅卫星式控制单元(SSH)
宝马	Z系	2009以后	E89	车辆中央卫星式控制单元(SFZ)
宝马	Z系	2009以后	E89	变速箱控制系统(QSG)
宝马	Z系	2009以后	E89	发动机电子系统(DDE/DME)
宝马	Z系	2009以后	E89	清洁能源模块(CEM)
宝马	Z系	2009以后	E89	纵向动态管理(LDM2)
宝马	Z系	2009以后	E89	主动转向系统(AFS)
宝马	Z系	2009以后	E89	燃油泵控制单元(EKP)
宝马	Z系	2009以后	E89	变速箱控制系统(EGS)
宝马	Z系	2009以后	E89	分动器(VGSG)
宝马	Z系	2009以后	E89	电子气门控制系统列1(VVT)
宝马	Z系	2009以后	E89	纵向动态管理(LDM)
宝马	Z系	2009以后	E89	混合型压力罐电子装置(TFE)
宝马	Z系	2009以后	E89	电子气门控制系统列2(VVT2)
宝马	Z系	2009以后	E89	轮胎压力监控(RDC)
宝马	Z系	2009以后	E89	主动车速控制(ACC)
宝马	Z系	2009以后	E89	自适应转向大灯/大灯光线水平调
宝马	Z系	2009以后	E89	动态驾驶稳定装置(ARS)
宝马	Z系	2009以后	E89	敞篷车软顶模块(CVM)

宝马	Z系	2009以后	E89	后座显示器(RSE)
宝马	Z系	2009以后	E89	无钥匙便捷上车及起动系(PGS)
宝马	Z系	2009以后	E89	混合型 DC/DC 转换器
宝马	Z系	2009以后	E89	动态稳定控制系统(DSC)
宝马	Z系	2009以后	E89	驻车制动器(EMF)
宝马	Z系	2009以后	E89	电动机械式助力转向系(EPS)
宝马	Z系	2009以后	E89	后座区显示器控制单元(网关)(MMI
宝马	Z系	2009以后	E89	后座区显示器控制单元(MMIF)
宝马	Z系	2009以后	E89	语言处理(SVS)
宝马	Z系	2009以后	E89	顶级高保真放大器(AMP)
宝马	Z系	2009以后	E89	1轴空气悬架(EHC)
宝马	Z系	2009以后	E89	电子减震控制系统K(EDC)
宝马	Z系	2009以后	E89	耳塞接口(KHI)
宝马	Z系	2009以后	E89	便捷进入及起动系统(CAS)
宝马	Z系	2009以后	E89	防盗报警系统(DWA)
宝马	Z系	2009以后	E89	底盘集成模块(CIM)
宝马	Z系	2009以后	E89	供电模块(POW)
宝马	Z系	2009以后	E89	活动天窗(SHD)
宝马	Z系	2009以后	E89	雨天/行车灯传感器(RLS)
宝马	Z系	2009以后	E89	刮水器模块(WIM)
宝马	Z系	2009以后	E89	视频开关(VSW)
宝马	Z系	2009以后	E89	辅助控制单元(SECUR1)
宝马	Z系	2009以后	E89	辅助控制单元2(SECUR2)
宝马	Z系	2009以后	E89	驾驶员侧车门模块(TMFT)

宝马	Z系	2009以后	E89	前乘客侧车门模块(TMBT)
宝马	Z系	2009以后	E89	驾驶员侧后部车门模块(TMFTH)
宝马	Z系	2009以后	E89	前乘客侧后部车门模块(TMBTH)
宝马	Z系	2009以后	E89	应急电源报警器和倾斜报警传感
宝马	Z系	2009以后	E89	美规数字调谐器(IBOC)
宝马	Z系	2009以后	E89	卫星调谐器(US)(RADIO)
宝马	Z系	2009以后	E89	高速接口盒(ISPB)
宝马	Z系	2009以后	E89	车顶功能中心(FZD)
宝马	Z系	2009以后	E89	电子夜视装置(NVE)
宝马	Z系	2009以后	E89	驾驶员主动式靠背宽度(ALBVF)
宝马	Z系	2009以后	E89	前乘客主动式靠背宽度(ALBVB)
宝马	Z系	2009以后	E89	数字调谐器(DAB)
宝马	Z系	2009以后	E89	(BEHO)
宝马	Z系	2009以后	E89	车道偏离报警装置(TLC)
宝马	Z系	2009以后	E89	选档按钮(GWS)
宝马	Z系	2009以后	E89	远光灯辅助系统(FLA)
宝马	Z系	2009以后	E89	组合仪表(KOMBI)
宝马	Z系	2009以后	E89	柔性总线接口(FBI)
宝马	Z系	2009以后	E89	驻车距离报警系统(PDC)
宝马	Z系	2009以后	E89	中央操控中心(BZM)
宝马	Z系	2009以后	E89	后座区中间扶手操控(BZMF)
宝马	Z系	2009以后	E89	控制器(EC)
宝马	Z系	2009以后	E89	后座区控制器(ECF)
宝马	Z系	2009以后	E89	前乘客侧后部座椅模块(FAH)

宝马	Z系	2009以后	E89	前乘客侧后部座椅模块(BFH)
宝马	Z系	2009以后	E89	后行李箱盖模块(HKL)
宝马	Z系	2009以后	E89	水箱徽标控制(KFS)
宝马	Z系	2009以后	E89	驾驶员座椅模块(FAS)
宝马	Z系	2009以后	E89	前乘客侧座椅模块(BFS)
宝马	Z系	2009以后	E89	灯光模块(LM)
宝马	Z系	2009以后	E89	挂车模块(AHM)
宝马	Z系	2009以后	E89	驾驶员侧脚部空间模块(KBM)
宝马	Z系	2009以后	E89	后座显示器(CIDF)
宝马	Z系	2009以后	E89	后座区显示器2(CIDF2)
宝马	Z系	2009以后	E89	倒车摄像机(RFK)
宝马	Z系	2009以后	E89	自动恒温空调(KLIMA)
宝马	Z系	2009以后	E89	后座区空调(KLIMA2)
宝马	Z系	2009以后	E89	停车预热/辅助加热器(SHZH)
宝马	Z系	2009以后	E89	夜视摄像机(NVC)
宝马	Z系	2009以后	E89	左侧B柱卫星式控制单元(SBSL2)
宝马	Z系	2009以后	E89	右侧B柱卫星式控制单元(SBSR2)
宝马	Z系	2009以后	E89	左前减震器卫星式控制单(EDCSVL)
宝马	Z系	2009以后	E89	右前减震器卫星式控制单(EDCSVR)
宝马	Z系	2009以后	E89	左后减震器卫星式控制单(EDCSHL)
宝马	Z系	2009以后	E89	右后减震器卫星式控制单(EDCSHR)
宝马	Z系	2009以后	E89	音频CD换碟机(CDCDSP)
宝马	Z系	2009以后	E89	DVD转换匣(MMCDSP)
宝马	Z系	2009以后	E89	左前车门卫星式控制单(STVL2)

宝马	Z系	2009以后	E89	右前车门卫星式控制单元(STVR2)
宝马	1系	2010以后	F20,F21	碰撞安全模块(AIRBAG)
宝马	1系	2010以后	F20,F21	存储器管理电子装置(SME)
宝马	1系	2010以后	F20,F21	变道警告系统(HC)
宝马	1系	2010以后	F20,F21	增程设备数字发动机电子单元(RE_DME)
宝马	1系	2010以后	F20,F21	增程设备电动机电子单元(RE_EME)
宝马	1系	2010以后	F20,F21	选择性催化还原反应(SCR)
宝马	1系	2010以后	F20,F21	后行李箱盖自动操作装置(HKFM)
宝马	1系	2010以后	F20,F21	可控的后桥锁(GHAS)
宝马	1系	2010以后	F20,F21	数字式发动机电子控制系统(DDE/DME)
宝马	1系	2010以后	F20,F21	充电接口模块(LIM)
宝马	1系	2010以后	F20,F21	便捷充电系统(KLE)
宝马	1系	2010以后	F20,F21	主动转向系统(ASA)
宝马	1系	2010以后	F20,F21	电动燃油泵控制单元(EKP)
宝马	1系	2010以后	F20,F21	电子变速箱控制系统(EGS)
宝马	1系	2010以后	F20,F21	分动器(LMV)
宝马	1系	2010以后	F20,F21	电机电子装置(EME)
宝马	1系	2010以后	F20,F21	一体式底盘管理系统(ICMQL)
宝马	1系	2010以后	F20,F21	压力油箱电子控制系统(TFM)
宝马	1系	2010以后	F20,F21	轮胎压力监控(RDC)
宝马	1系	2010以后	F20,F21	主动车速控制(ACC)
宝马	1系	2010以后	F20,F21	特殊装备系统(SAS)
宝马	1系	2010以后	F20,F21	敞篷车软顶模块(CVM)
宝马	1系	2010以后	F20,F21	动态稳定控制系统(DSC)



宝马	1系	2010以后	F20,F21	驻车制动器(EMF)
宝马	1系	2010以后	F20,F21	泊车辅助系统(PMA)
宝马	1系	2010以后	F20,F21	车辆声效发电机(ASDA)
宝马	1系	2010以后	F20,F21	动力控制单元(PCU)
宝马	1系	2010以后	F20,F21	电动机械式助力转向系统(EPS)
宝马	1系	2010以后	F20,F21	车辆共享模块(CSM)
宝马	1系	2010以后	F20,F21	精密计时计(ZINS)
宝马	1系	2010以后	F20,F21	触控盒(TBX)
宝马	1系	2010以后	F20,F21	顶级高保真放大器(AMP)
宝马	1系	2010以后	F20,F21	垂直动态管理(ICMV)
宝马	1系	2010以后	F20,F21	电机电子装置(EME2)
宝马	1系	2010以后	F20,F21	主动式声效设计(ASD)
宝马	1系	2010以后	F20,F21	左侧大灯驱动器模块(TMS_L)
宝马	1系	2010以后	F20,F21	右侧大灯驱动器模块(TMS_R)
宝马	1系	2010以后	F20,F21	左侧LED大灯控制模块(LHM_L)
宝马	1系	2010以后	F20,F21	右侧LED大灯控制模块(LHM_R)
宝马	1系	2010以后	F20,F21	左定向照明(GZAL)
宝马	1系	2010以后	F20,F21	右定向照明(GZAR)
宝马	1系	2010以后	F20,F21	辅助控制单元(SECUR1)
宝马	1系	2010以后	F20,F21	视频模块(TVM)
宝马	1系	2010以后	F20,F21	左侧电动卷轴(EMA_LI)
宝马	1系	2010以后	F20,F21	右侧电动卷轴(EMA_RE)
宝马	1系	2010以后	F20,F21	防盗报警系统(CANSIN)
宝马	1系	2010以后	F20,F21	车顶功能中心(FZD)

宝马	1系	2010以后	F20,F21	基于摄像头的驾驶员辅助系统(KAFAS)
宝马	1系	2010以后	F20,F21	选档按钮(GWS)
宝马	1系	2010以后	F20,F21	远光灯辅助系统(FLA)
宝马	1系	2010以后	F20,F21	组合仪表(KOMBI)
宝马	1系	2010以后	F20,F21	驻车距离报警系统(PDC)
宝马	1系	2010以后	F20,F21	驾驶员座椅模块(FAS)
宝马	1系	2010以后	F20,F21	前乘客侧座椅模块(BFS)
宝马	1系	2010以后	F20,F21	挂车模块(AHM)
宝马	1系	2010以后	F20,F21	脚部空间模块(FRM)
宝马	1系	2010以后	F20,F21	垂直动态管理(VDC)
宝马	1系	2010以后	F20,F21	自动恒温空调(KLIMA)
宝马	1系	2015以后	F52	碰撞安全模块(AIRBAG)
宝马	1系	2015以后	F52	存储器管理电子装置(SME)
宝马	1系	2015以后	F52	变道警告系统(HC)
宝马	1系	2015以后	F52	增程设备数字发动机电子单元(RE_DME)
宝马	1系	2015以后	F52	增程设备电动机电子单元(RE_EME)
宝马	1系	2015以后	F52	选择性催化还原反应(SCR)
宝马	1系	2015以后	F52	后行李箱盖自动操作装置(HKFM)
宝马	1系	2015以后	F52	可控的后桥锁(GHAS)
宝马	1系	2015以后	F52	数字式发动机电子伺控系统(DDE/DME)
宝马	1系	2015以后	F52	充电接口模块(LIM)
宝马	1系	2015以后	F52	便捷充电系统(KLE)
宝马	1系	2015以后	F52	主动转向系统(ASA)
宝马	1系	2015以后	F52	电动燃油泵控制单元(EKP)

宝马	1系	2015以后	F52	电子变速箱控制系统(EGS)
宝马	1系	2015以后	F52	分动器(LMV)
宝马	1系	2015以后	F52	电机电子装置(EME)
宝马	1系	2015以后	F52	一体式底盘管理系统(ICMQL)
宝马	1系	2015以后	F52	压力油箱电子控制系统(TFM)
宝马	1系	2015以后	F52	轮胎压力监控(RDC)
宝马	1系	2015以后	F52	主动车速控制(ACC)
宝马	1系	2015以后	F52	特殊装备系统(SAS)
宝马	1系	2015以后	F52	敞篷车软顶模块(CVM)
宝马	1系	2015以后	F52	动态稳定控制系统(DSC)
宝马	1系	2015以后	F52	驻车制动器(EMF)
宝马	1系	2015以后	F52	泊车辅助系统(PMA)
宝马	1系	2015以后	F52	车辆声效发电机(ASDA)
宝马	1系	2015以后	F52	动力控制单元(PCU)
宝马	1系	2015以后	F52	电动机械式助力转向系统(EPS)
宝马	1系	2015以后	F52	车辆共享模块(CSM)
宝马	1系	2015以后	F52	精密记时计(ZINS)
宝马	1系	2015以后	F52	触控盒(TBX)
宝马	1系	2015以后	F52	顶级高保真放大器(AMP)
宝马	1系	2015以后	F52	垂直动态管理(ICMV)
宝马	1系	2015以后	F52	电机电子装置(EME2)
宝马	1系	2015以后	F52	主动式声效设计(ASD)
宝马	1系	2015以后	F52	左侧大灯驱动器模块(TMS_L)
宝马	1系	2015以后	F52	右侧大灯驱动器模块(TMS_R)

宝马	1系	2015以后	F52	左侧LED大灯控制模块(LHM_L)
宝马	1系	2015以后	F52	右侧LED大灯控制模块(LHM_R)
宝马	1系	2015以后	F52	左定向照明(GZAL)
宝马	1系	2015以后	F52	右定向照明(GZAR)
宝马	1系	2015以后	F52	辅助控制单元(SECUR1)
宝马	1系	2015以后	F52	视频模块(TVM)
宝马	1系	2015以后	F52	左侧电动卷轴(EMA_LI)
宝马	1系	2015以后	F52	右侧电动卷轴(EMA_RE)
宝马	1系	2015以后	F52	防盗报警系统(CANSIN)
宝马	1系	2015以后	F52	车顶功能中心(FZD)
宝马	1系	2015以后	F52	基于摄像头的驾驶员辅助系统(KAFAS)
宝马	1系	2015以后	F52	选档按钮(GWS)
宝马	1系	2015以后	F52	远光灯辅助系统(FLA)
宝马	1系	2015以后	F52	组合仪表(KOMBI)
宝马	1系	2015以后	F52	驻车距离报警系统(PDC)
宝马	1系	2015以后	F52	驾驶员座椅模块(FAS)
宝马	1系	2015以后	F52	前乘客侧座椅模块(BFS)
宝马	1系	2015以后	F52	挂车模块(AHM)
宝马	1系	2015以后	F52	脚部空间模块(FRM)
宝马	1系	2015以后	F52	垂直动态管理(VDC)
宝马	1系	2015以后	F52	自动恒温空调(KLIMA)
宝马	2系	2012以后	F22,F23	碰撞安全模块(AIRBAG)
宝马	2系	2012以后	F22,F23	存储器管理电子装置(SME)
宝马	2系	2012以后	F22,F23	变道警告系统(HC)

宝马	2系	2012以后	F22,F23	增程设备数字发动机电子单元(RE_DME)
宝马	2系	2012以后	F22,F23	增程设备电动机电子单元(RE_EME)
宝马	2系	2012以后	F22,F23	选择性催化还原反应(SCR)
宝马	2系	2012以后	F22,F23	后行李箱盖自动操作装置(HKFM)
宝马	2系	2012以后	F22,F23	可控的后桥锁(GHAS)
宝马	2系	2012以后	F22,F23	数字式发动机电子控制系统(DDE/DME)
宝马	2系	2012以后	F22,F23	充电接口模块(LIM)
宝马	2系	2012以后	F22,F23	便捷充电系统(KLE)
宝马	2系	2012以后	F22,F23	主动转向系统(ASA)
宝马	2系	2012以后	F22,F23	电动燃油泵控制单元(EKP)
宝马	2系	2012以后	F22,F23	电子变速箱控制系统(EGS)
宝马	2系	2012以后	F22,F23	分动器(LMV)
宝马	2系	2012以后	F22,F23	电机电子装置(EME)
宝马	2系	2012以后	F22,F23	一体式底盘管理系统(ICMQL)
宝马	2系	2012以后	F22,F23	压力油箱电子控制系统(TFM)
宝马	2系	2012以后	F22,F23	轮胎压力监控(RDC)
宝马	2系	2012以后	F22,F23	主动车速控制(ACC)
宝马	2系	2012以后	F22,F23	特殊装备系统(SAS)
宝马	2系	2012以后	F22,F23	敞篷车软顶模块(CVM)
宝马	2系	2012以后	F22,F23	动态稳定控制系统(DSC)
宝马	2系	2012以后	F22,F23	驻车制动器(EMF)
宝马	2系	2012以后	F22,F23	泊车辅助系统(PMA)
宝马	2系	2012以后	F22,F23	车辆声效发电机(ASDA)
宝马	2系	2012以后	F22,F23	动力控制单元(PCU)

宝马	2系	2012以后	F22,F23	电动机械式助力转向系统(EPS)
宝马	2系	2012以后	F22,F23	车辆共享模块(CSM)
宝马	2系	2012以后	F22,F23	精密计时计(ZINS)
宝马	2系	2012以后	F22,F23	触控盒(TBX)
宝马	2系	2012以后	F22,F23	顶级高保真放大器(AMP)
宝马	2系	2012以后	F22,F23	垂直动态管理(ICMV)
宝马	2系	2012以后	F22,F23	电机电子装置(EME2)
宝马	2系	2012以后	F22,F23	主动式声效设计(ASD)
宝马	2系	2012以后	F22,F23	左侧大灯驱动器模块(TMS_L)
宝马	2系	2012以后	F22,F23	右侧大灯驱动器模块(TMS_R)
宝马	2系	2012以后	F22,F23	左侧LED大灯控制模块(LHM_L)
宝马	2系	2012以后	F22,F23	右侧LED大灯控制模块(LHM_R)
宝马	2系	2012以后	F22,F23	左定向照明(GZAL)
宝马	2系	2012以后	F22,F23	右定向照明(GZAR)
宝马	2系	2012以后	F22,F23	辅助控制单元(SECUR1)
宝马	2系	2012以后	F22,F23	视频模块(TVM)
宝马	2系	2012以后	F22,F23	左侧电动卷轴(EMA_LI)
宝马	2系	2012以后	F22,F23	右侧电动卷轴(EMA_RE)
宝马	2系	2012以后	F22,F23	防盗报警系统(CANSIN)
宝马	2系	2012以后	F22,F23	车顶功能中心(FZD)
宝马	2系	2012以后	F22,F23	基于摄像头的驾驶员辅助系统(KAFAS)
宝马	2系	2012以后	F22,F23	选档按钮(GWS)
宝马	2系	2012以后	F22,F23	远光灯辅助系统(FLA)
宝马	2系	2012以后	F22,F23	组合仪表(KOMBI)



宝马	2系	2012以后	F22,F23	驻车距离报警系统(PDC)
宝马	2系	2012以后	F22,F23	驾驶员座椅模块(FAS)
宝马	2系	2012以后	F22,F23	前乘客侧座椅模块(BFS)
宝马	2系	2012以后	F22,F23	挂车模块(AHM)
宝马	2系	2012以后	F22,F23	脚部空间模块(FRM)
宝马	2系	2012以后	F22,F23	垂直动态管理(VDC)
宝马	2系	2012以后	F22,F23	自动恒温空调(KLIMA)
宝马	2系	2013以后	F45,F46	碰撞安全模块(AIRBAG)
宝马	2系	2013以后	F45,F46	存储器管理电子装置(SME)
宝马	2系	2013以后	F45,F46	变道警告系统(HC)
宝马	2系	2013以后	F45,F46	增程设备数字发动机电子单元(RE_DME)
宝马	2系	2013以后	F45,F46	增程设备电动机电子单元(RE_EME)
宝马	2系	2013以后	F45,F46	选择性催化还原反应(SCR)
宝马	2系	2013以后	F45,F46	后行李箱盖自动操作装置(HKFM)
宝马	2系	2013以后	F45,F46	可控的后桥锁(GHAS)
宝马	2系	2013以后	F45,F46	数字式发动机电子控制系统(DDE/DME)
宝马	2系	2013以后	F45,F46	充电接口模块(LIM)
宝马	2系	2013以后	F45,F46	便捷充电系统(KLE)
宝马	2系	2013以后	F45,F46	主动转向系统(ASA)
宝马	2系	2013以后	F45,F46	电动燃油泵控制单元(EKP)
宝马	2系	2013以后	F45,F46	电子变速箱控制系统(EGS)
宝马	2系	2013以后	F45,F46	分动器(LMV)
宝马	2系	2013以后	F45,F46	电机电子装置(EME)
宝马	2系	2013以后	F45,F46	一体式底盘管理系统(ICMQL)

宝马	2系	2013以后	F45,F46	压力油箱电子控制系统(TFM)
宝马	2系	2013以后	F45,F46	轮胎压力监控(RDC)
宝马	2系	2013以后	F45,F46	主动车速控制(ACC)
宝马	2系	2013以后	F45,F46	特殊装备系统(SAS)
宝马	2系	2013以后	F45,F46	敞篷车软顶模块(CVM)
宝马	2系	2013以后	F45,F46	动态稳定控制系统(DSC)
宝马	2系	2013以后	F45,F46	驻车制动器(EMF)
宝马	2系	2013以后	F45,F46	泊车辅助系统(PMA)
宝马	2系	2013以后	F45,F46	车辆声效发电机(ASDA)
宝马	2系	2013以后	F45,F46	动力控制单元(PCU)
宝马	2系	2013以后	F45,F46	电动机械式助力转向系统(EPS)
宝马	2系	2013以后	F45,F46	车辆共享模块(CSM)
宝马	2系	2013以后	F45,F46	精密计时计(ZINS)
宝马	2系	2013以后	F45,F46	触控盒(TBX)
宝马	2系	2013以后	F45,F46	顶级高保真放大器(AMP)
宝马	2系	2013以后	F45,F46	垂直动态管理(ICMV)
宝马	2系	2013以后	F45,F46	电机电子装置(EME2)
宝马	2系	2013以后	F45,F46	主动式声效设计(ASD)
宝马	2系	2013以后	F45,F46	左侧大灯驱动器模块(TMS_L)
宝马	2系	2013以后	F45,F46	右侧大灯驱动器模块(TMS_R)
宝马	2系	2013以后	F45,F46	左侧LED大灯控制模块(LHM_L)
宝马	2系	2013以后	F45,F46	右侧LED大灯控制模块(LHM_R)
宝马	2系	2013以后	F45,F46	左定向照明(GZAL)
宝马	2系	2013以后	F45,F46	右定向照明(GZAR)

宝马	2系	2013以后	F45,F46	辅助控制单元(SECUR1)
宝马	2系	2013以后	F45,F46	视频模块(TVM)
宝马	2系	2013以后	F45,F46	左侧电动卷轴(EMA_LI)
宝马	2系	2013以后	F45,F46	右侧电动卷轴(EMA_RE)
宝马	2系	2013以后	F45,F46	防盗报警系统(CANSIN)
宝马	2系	2013以后	F45,F46	车顶功能中心(FZD)
宝马	2系	2013以后	F45,F46	基于摄像头的驾驶员辅助系统(KAFAS)
宝马	2系	2013以后	F45,F46	选档按钮(GWS)
宝马	2系	2013以后	F45,F46	远光灯辅助系统(FLA)
宝马	2系	2013以后	F45,F46	组合仪表(KOMBI)
宝马	2系	2013以后	F45,F46	驻车距离报警系统(PDC)
宝马	2系	2013以后	F45,F46	驾驶员座椅模块(FAS)
宝马	2系	2013以后	F45,F46	前乘客侧座椅模块(BFS)
宝马	2系	2013以后	F45,F46	挂车模块(AHM)
宝马	2系	2013以后	F45,F46	脚部空间模块(FRM)
宝马	2系	2013以后	F45,F46	垂直动态管理(VDC)
宝马	2系	2013以后	F45,F46	自动恒温空调(KLIMA)
宝马	2系	2014以后	F87	碰撞安全模块(AIRBAG)
宝马	2系	2014以后	F87	存储器管理电子装置(SME)
宝马	2系	2014以后	F87	变道警告系统(HC)
宝马	2系	2014以后	F87	增程设备数字发动机电子单元(RE_DME)
宝马	2系	2014以后	F87	增程设备电动机电子单元(RE_EME)
宝马	2系	2014以后	F87	选择性催化还原反应(SCR)
宝马	2系	2014以后	F87	后行李箱盖自动操作装置(HKFM)

宝马	2系	2014以后	F87	可控的后桥锁(GHAS)
宝马	2系	2014以后	F87	数字式发动机电子控制系统(DDE/DME)
宝马	2系	2014以后	F87	充电接口模块(LIM)
宝马	2系	2014以后	F87	便捷充电系统(KLE)
宝马	2系	2014以后	F87	主动转向系统(ASA)
宝马	2系	2014以后	F87	电动燃油泵控制单元(EKP)
宝马	2系	2014以后	F87	电子变速箱控制系统(EGS)
宝马	2系	2014以后	F87	分动器(LMV)
宝马	2系	2014以后	F87	电机电子装置(EME)
宝马	2系	2014以后	F87	一体式底盘管理系统(ICMQL)
宝马	2系	2014以后	F87	压力油箱电子控制系统(TFM)
宝马	2系	2014以后	F87	轮胎压力监控(RDC)
宝马	2系	2014以后	F87	主动车速控制(ACC)
宝马	2系	2014以后	F87	特殊装备系统(SAS)
宝马	2系	2014以后	F87	敞篷车软顶模块(CVM)
宝马	2系	2014以后	F87	动态稳定控制系统(DSC)
宝马	2系	2014以后	F87	驻车制动器(EMF)
宝马	2系	2014以后	F87	泊车辅助系统(PMA)
宝马	2系	2014以后	F87	车辆声效发电机(ASDA)
宝马	2系	2014以后	F87	动力控制单元(PCU)
宝马	2系	2014以后	F87	电动机械式助力转向系统(EPS)
宝马	2系	2014以后	F87	车辆共享模块(CSM)
宝马	2系	2014以后	F87	精密计时计(ZINS)
宝马	2系	2014以后	F87	触控盒(TBX)

宝马	2系	2014以后	F87	顶级高保真放大器(AMP)
宝马	2系	2014以后	F87	垂直动态管理(ICMV)
宝马	2系	2014以后	F87	电机电子装置(EME2)
宝马	2系	2014以后	F87	主动式声效设计(ASD)
宝马	2系	2014以后	F87	左侧大灯驱动器模块(TMS_L)
宝马	2系	2014以后	F87	右侧大灯驱动器模块(TMS_R)
宝马	2系	2014以后	F87	左侧LED大灯控制模块(LHM_L)
宝马	2系	2014以后	F87	右侧LED大灯控制模块(LHM_R)
宝马	2系	2014以后	F87	左定向照明(GZAL)
宝马	2系	2014以后	F87	右定向照明(GZAR)
宝马	2系	2014以后	F87	辅助控制单元(SECUR1)
宝马	2系	2014以后	F87	视频模块(TVM)
宝马	2系	2014以后	F87	左侧电动卷轴(EMA_LI)
宝马	2系	2014以后	F87	右侧电动卷轴(EMA_RE)
宝马	2系	2014以后	F87	防盗报警系统(CANSIN)
宝马	2系	2014以后	F87	车顶功能中心(FZD)
宝马	2系	2014以后	F87	基于摄像头的驾驶员辅助系统(KAFAS)
宝马	2系	2014以后	F87	选档按钮(GWS)
宝马	2系	2014以后	F87	远光灯辅助系统(FLA)
宝马	2系	2014以后	F87	组合仪表(KOMBI)
宝马	2系	2014以后	F87	驻车距离报警系统(PDC)
宝马	2系	2014以后	F87	驾驶员座椅模块(FAS)
宝马	2系	2014以后	F87	前乘客侧座椅模块(BFS)
宝马	2系	2014以后	F87	挂车模块(AHM)

宝马	2系	2014以后	F87	脚部空间模块(FRM)
宝马	2系	2014以后	F87	垂直动态管理(VDC)
宝马	2系	2014以后	F87	自动恒温空调(KLIMA)
宝马	3系	2011以后	F30,F31,F34,F35	碰撞安全模块(AIRBAG)
宝马	3系	2011以后	F30,F31,F34,F35	存储器管理电子装置(SME)
宝马	3系	2011以后	F30,F31,F34,F35	变道警告系统(HC)
宝马	3系	2011以后	F30,F31,F34,F35	选择性催化还原反应(SCR)
宝马	3系	2011以后	F30,F31,F34,F35	后行李箱盖自动操作装置(HKFM)
宝马	3系	2011以后	F30,F31,F34,F35	可控的后桥锁(GHAS)
宝马	3系	2011以后	F30,F31,F34,F35	数字式发动机电子控制系统(DDE/DME)
宝马	3系	2011以后	F30,F31,F34,F35	充电接口模块(LIM)
宝马	3系	2011以后	F30,F31,F34,F35	主动转向系统(ASA)
宝马	3系	2011以后	F30,F31,F34,F35	电动燃油泵控制单元(EKP)
宝马	3系	2011以后	F30,F31,F34,F35	电子变速箱控制系统(EGS)
宝马	3系	2011以后	F30,F31,F34,F35	分动器(LMV)
宝马	3系	2011以后	F30,F31,F34,F35	电机电子装置(EME)
宝马	3系	2011以后	F30,F31,F34,F35	一体式底盘管理系统(ICMQL)
宝马	3系	2011以后	F30,F31,F34,F35	压力油箱电子控制系统(TFM)
宝马	3系	2011以后	F30,F31,F34,F35	轮胎压力监控(RDC)
宝马	3系	2011以后	F30,F31,F34,F35	主动车速控制(ACC)
宝马	3系	2011以后	F30,F31,F34,F35	敞篷车软顶模块(CVM)
宝马	3系	2011以后	F30,F31,F34,F35	动态稳定控制系统(DSC)
宝马	3系	2011以后	F30,F31,F34,F35	泊车辅助系统(PMA)
宝马	3系	2011以后	F30,F31,F34,F35	车辆声效发电机(ASDA)



宝马	3系	2011以后	F30,F31,F34,F35	动力控制单元(PCU)
宝马	3系	2011以后	F30,F31,F34,F35	电动机械式助力转向系统(EPS)
宝马	3系	2011以后	F30,F31,F34,F35	触控盒(TBX)
宝马	3系	2011以后	F30,F31,F34,F35	顶级高保真放大器(AMP)
宝马	3系	2011以后	F30,F31,F34,F35	垂直动态管理(ICMV)
宝马	3系	2011以后	F30,F31,F34,F35	电机电子装置(EME2)
宝马	3系	2011以后	F30,F31,F34,F35	主动式声效设计(ASD)
宝马	3系	2011以后	F30,F31,F34,F35	左侧大灯驱动器模块(TMS_L)
宝马	3系	2011以后	F30,F31,F34,F35	右侧大灯驱动器模块(TMS_R)
宝马	3系	2011以后	F30,F31,F34,F35	左侧LED大灯控制模块(LHM_L)
宝马	3系	2011以后	F30,F31,F34,F35	右侧LED大灯控制模块(LHM_R)
宝马	3系	2011以后	F30,F31,F34,F35	左定向照明(GZAL)
宝马	3系	2011以后	F30,F31,F34,F35	右定向照明(GZAR)
宝马	3系	2011以后	F30,F31,F34,F35	辅助控制单元(SECUR1)
宝马	3系	2011以后	F30,F31,F34,F35	视频模块(TVM)
宝马	3系	2011以后	F30,F31,F34,F35	左侧电动卷轴(EMA_LI)
宝马	3系	2011以后	F30,F31,F34,F35	右侧电动卷轴(EMA_RE)
宝马	3系	2011以后	F30,F31,F34,F35	防盗报警系统(CANSIN)
宝马	3系	2011以后	F30,F31,F34,F35	车顶功能中心(FZD)
宝马	3系	2011以后	F30,F31,F34,F35	基于摄像头的驾驶员辅助系统(KAFAS)
宝马	3系	2011以后	F30,F31,F34,F35	选档按钮(GWS)
宝马	3系	2011以后	F30,F31,F34,F35	远光灯辅助系统(FLA)
宝马	3系	2011以后	F30,F31,F34,F35	组合仪表(KOMBI)
宝马	3系	2011以后	F30,F31,F34,F35	驾驶员座椅模块(FAS)

宝马	3系	2011以后	F30,F31,F34,F35	前乘客侧座椅模块(BFS)
宝马	3系	2011以后	F30,F31,F34,F35	挂车模块(AHM)
宝马	3系	2011以后	F30,F31,F34,F35	脚部空间模块(FRM)
宝马	3系	2011以后	F30,F31,F34,F35	垂直动态管理(VDC)
宝马	3系	2011以后	F30,F31,F34,F35	自动恒温空调(KLIMA)
宝马	3系	2012以后	F80	碰撞安全模块(AIRBAG)
宝马	3系	2012以后	F80	存储器管理电子装置(SME)
宝马	3系	2012以后	F80	变道警告系统(HC)
宝马	3系	2012以后	F80	选择性催化还原反应(SCR)
宝马	3系	2012以后	F80	后行李箱盖自动操作装置(HKFM)
宝马	3系	2012以后	F80	可控的后桥锁(GHAS)
宝马	3系	2012以后	F80	数字式发动机电子控制系统(DDE/DME)
宝马	3系	2012以后	F80	充电接口模块(LIM)
宝马	3系	2012以后	F80	主动转向系统(ASA)
宝马	3系	2012以后	F80	电动燃油泵控制单元(EKP)
宝马	3系	2012以后	F80	电子变速箱控制系统(EGS)
宝马	3系	2012以后	F80	分动器(LMV)
宝马	3系	2012以后	F80	电机电子装置(EME)
宝马	3系	2012以后	F80	一体式底盘管理系统(ICMQL)
宝马	3系	2012以后	F80	压力油箱电子控制系统(TFM)
宝马	3系	2012以后	F80	轮胎压力监控(RDC)
宝马	3系	2012以后	F80	主动车速控制(ACC)
宝马	3系	2012以后	F80	敞篷车软顶模块(CVM)
宝马	3系	2012以后	F80	动态稳定控制系统(DSC)

宝马	3系	2012以后	F80	泊车辅助系统(PMA)
宝马	3系	2012以后	F80	车辆声效发电机(ASDA)
宝马	3系	2012以后	F80	动力控制单元(PCU)
宝马	3系	2012以后	F80	电动机械式助力转向系统(EPS)
宝马	3系	2012以后	F80	触控盒(TBX)
宝马	3系	2012以后	F80	顶级高保真放大器(AMP)
宝马	3系	2012以后	F80	垂直动态管理(ICMV)
宝马	3系	2012以后	F80	电机电子装置(EME2)
宝马	3系	2012以后	F80	主动式声效设计(ASD)
宝马	3系	2012以后	F80	左侧大灯驱动器模块(TMS_L)
宝马	3系	2012以后	F80	右侧大灯驱动器模块(TMS_R)
宝马	3系	2012以后	F80	左侧LED大灯控制模块(LHM_L)
宝马	3系	2012以后	F80	右侧LED大灯控制模块(LHM_R)
宝马	3系	2012以后	F80	左定向照明(GZAL)
宝马	3系	2012以后	F80	右定向照明(GZAR)
宝马	3系	2012以后	F80	辅助控制单元(SECUR1)
宝马	3系	2012以后	F80	视频模块(TVM)
宝马	3系	2012以后	F80	左侧电动卷轴(EMA_LI)
宝马	3系	2012以后	F80	右侧电动卷轴(EMA_RE)
宝马	3系	2012以后	F80	防盗报警系统(CANSIN)
宝马	3系	2012以后	F80	车顶功能中心(FZD)
宝马	3系	2012以后	F80	基于摄像头的驾驶员辅助系统(KAFAS)
宝马	3系	2012以后	F80	选档按钮(GWS)
宝马	3系	2012以后	F80	远光灯辅助系统(FLA)

宝马	3系	2012以后	F80	组合仪表(KOMBI)
宝马	3系	2012以后	F80	驾驶员座椅模块(FAS)
宝马	3系	2012以后	F80	前乘客侧座椅模块(BFS)
宝马	3系	2012以后	F80	挂车模块(AHM)
宝马	3系	2012以后	F80	脚部空间模块(FRM)
宝马	3系	2012以后	F80	垂直动态管理(VDC)
宝马	3系	2012以后	F80	自动恒温空调(KLIMA)
宝马	4系	2012以后	F32,F33,F36	碰撞安全模块(AIRBAG)
宝马	4系	2012以后	F32,F33,F36	存储器管理电子装置(SME)
宝马	4系	2012以后	F32,F33,F36	变道警告系统(HC)
宝马	4系	2012以后	F32,F33,F36	选择性催化还原反应(SCR)
宝马	4系	2012以后	F32,F33,F36	后行李箱盖自动操作装置(HKFM)
宝马	4系	2012以后	F32,F33,F36	可控的后桥锁(GHAS)
宝马	4系	2012以后	F32,F33,F36	数字式发动机电子控制系统(DDE/DME)
宝马	4系	2012以后	F32,F33,F36	充电接口模块(LIM)
宝马	4系	2012以后	F32,F33,F36	主动转向系统(ASA)
宝马	4系	2012以后	F32,F33,F36	电动燃油泵控制单元(EKP)
宝马	4系	2012以后	F32,F33,F36	电子变速箱控制系统(EGS)
宝马	4系	2012以后	F32,F33,F36	分动器(LMV)
宝马	4系	2012以后	F32,F33,F36	电机电子装置(EME)
宝马	4系	2012以后	F32,F33,F36	一体式底盘管理系统(ICMQL)
宝马	4系	2012以后	F32,F33,F36	压力油箱电子控制系统(TFM)
宝马	4系	2012以后	F32,F33,F36	轮胎压力监控(RDC)
宝马	4系	2012以后	F32,F33,F36	主动车速控制(ACC)

宝马	4系	2012以后	F32,F33,F36	敞篷车软顶模块(CVM)
宝马	4系	2012以后	F32,F33,F36	动态稳定控制系统(DSC)
宝马	4系	2012以后	F32,F33,F36	泊车辅助系统(PMA)
宝马	4系	2012以后	F32,F33,F36	车辆声效发电机(ASDA)
宝马	4系	2012以后	F32,F33,F36	动力控制单元(PCU)
宝马	4系	2012以后	F32,F33,F36	电动机械式助力转向系统(EPS)
宝马	4系	2012以后	F32,F33,F36	触控盒(TBX)
宝马	4系	2012以后	F32,F33,F36	顶级高保真放大器(AMP)
宝马	4系	2012以后	F32,F33,F36	垂直动态管理(ICMV)
宝马	4系	2012以后	F32,F33,F36	电机电子装置(EME2)
宝马	4系	2012以后	F32,F33,F36	主动式声效设计(ASD)
宝马	4系	2012以后	F32,F33,F36	左侧大灯驱动器模块(TMS_L)
宝马	4系	2012以后	F32,F33,F36	右侧大灯驱动器模块(TMS_R)
宝马	4系	2012以后	F32,F33,F36	左侧LED大灯控制模块(LHM_L)
宝马	4系	2012以后	F32,F33,F36	右侧LED大灯控制模块(LHM_R)
宝马	4系	2012以后	F32,F33,F36	左定向照明(GZAL)
宝马	4系	2012以后	F32,F33,F36	右定向照明(GZAR)
宝马	4系	2012以后	F32,F33,F36	辅助控制单元(SECUR1)
宝马	4系	2012以后	F32,F33,F36	视频模块(TVM)
宝马	4系	2012以后	F32,F33,F36	左侧电动卷轴(EMA_LI)
宝马	4系	2012以后	F32,F33,F36	右侧电动卷轴(EMA_RE)
宝马	4系	2012以后	F32,F33,F36	防盗报警系统(CANSIN)
宝马	4系	2012以后	F32,F33,F36	车顶功能中心(FZD)
宝马	4系	2012以后	F32,F33,F36	基于摄像头的驾驶员辅助系统(KAFAS)

宝马	4系	2012以后	F32,F33,F36	选档按钮(GWS)
宝马	4系	2012以后	F32,F33,F36	远光灯辅助系统(FLA)
宝马	4系	2012以后	F32,F33,F36	组合仪表(KOMBI)
宝马	4系	2012以后	F32,F33,F36	驾驶员座椅模块(FAS)
宝马	4系	2012以后	F32,F33,F36	前乘客侧座椅模块(BFS)
宝马	4系	2012以后	F32,F33,F36	挂车模块(AHM)
宝马	4系	2012以后	F32,F33,F36	脚部空间模块(FRM)
宝马	4系	2012以后	F32,F33,F36	垂直动态管理(VDC)
宝马	4系	2012以后	F32,F33,F36	自动恒温空调(KLIMA)
宝马	4系	2013以后	F82,F83	碰撞安全模块(AIRBAG)
宝马	4系	2013以后	F82,F83	存储器管理电子装置(SME)
宝马	4系	2013以后	F82,F83	变道警告系统(HC)
宝马	4系	2013以后	F82,F83	选择性催化还原反应(SCR)
宝马	4系	2013以后	F82,F83	后行李箱盖自动操作装置(HKFM)
宝马	4系	2013以后	F82,F83	可控的后桥锁(GHAS)
宝马	4系	2013以后	F82,F83	数字式发动机电子控制系统(DDE/DME)
宝马	4系	2013以后	F82,F83	充电接口模块(LIM)
宝马	4系	2013以后	F82,F83	主动转向系统(ASA)
宝马	4系	2013以后	F82,F83	电动燃油泵控制单元(EKP)
宝马	4系	2013以后	F82,F83	电子变速箱控制系统(EGS)
宝马	4系	2013以后	F82,F83	分动器(LMV)
宝马	4系	2013以后	F82,F83	电机电子装置(EME)
宝马	4系	2013以后	F82,F83	一体式底盘管理系统(ICMQL)
宝马	4系	2013以后	F82,F83	压力油箱电子控制系统(TFM)



宝马	4系	2013以后	F82,F83	轮胎压力监控(RDC)
宝马	4系	2013以后	F82,F83	主动车速控制(ACC)
宝马	4系	2013以后	F82,F83	敞篷车软顶模块(CVM)
宝马	4系	2013以后	F82,F83	动态稳定控制系统(DSC)
宝马	4系	2013以后	F82,F83	泊车辅助系统(PMA)
宝马	4系	2013以后	F82,F83	车辆声效发电机(ASDA)
宝马	4系	2013以后	F82,F83	动力控制单元(PCU)
宝马	4系	2013以后	F82,F83	电动机械式助力转向系统(EPS)
宝马	4系	2013以后	F82,F83	触控盒(TBX)
宝马	4系	2013以后	F82,F83	顶级高保真放大器(AMP)
宝马	4系	2013以后	F82,F83	垂直动态管理(ICMV)
宝马	4系	2013以后	F82,F83	电机电子装置(EME2)
宝马	4系	2013以后	F82,F83	主动式声效设计(ASD)
宝马	4系	2013以后	F82,F83	左侧大灯驱动器模块(TMS_L)
宝马	4系	2013以后	F82,F83	右侧大灯驱动器模块(TMS_R)
宝马	4系	2013以后	F82,F83	左侧LED大灯控制模块(LHM_L)
宝马	4系	2013以后	F82,F83	右侧LED大灯控制模块(LHM_R)
宝马	4系	2013以后	F82,F83	左定向照明(GZAL)
宝马	4系	2013以后	F82,F83	右定向照明(GZAR)
宝马	4系	2013以后	F82,F83	辅助控制单元(SECUR1)
宝马	4系	2013以后	F82,F83	视频模块(TVM)
宝马	4系	2013以后	F82,F83	左侧电动卷轴(EMA_LI)
宝马	4系	2013以后	F82,F83	右侧电动卷轴(EMA_RE)
宝马	4系	2013以后	F82,F83	防盗报警系统(CANSIN)

宝马	4系	2013以后	F82,F83	车顶功能中心(FZD)
宝马	4系	2013以后	F82,F83	基于摄像头的驾驶员辅助系统(KAFAS)
宝马	4系	2013以后	F82,F83	选档按钮(GWS)
宝马	4系	2013以后	F82,F83	远光灯辅助系统(FLA)
宝马	4系	2013以后	F82,F83	组合仪表(KOMBI)
宝马	4系	2013以后	F82,F83	驾驶员座椅模块(FAS)
宝马	4系	2013以后	F82,F83	前乘客侧座椅模块(BFS)
宝马	4系	2013以后	F82,F83	挂车模块(AHM)
宝马	4系	2013以后	F82,F83	脚部空间模块(FRM)
宝马	4系	2013以后	F82,F83	垂直动态管理(VDC)
宝马	4系	2013以后	F82,F83	自动恒温空调(KLIMA)
宝马	5系	2008以后	F07	接线盒电子装置(JBBF)
宝马	5系	2008以后	F07	碰撞安全模块(AIRBAG)
宝马	5系	2008以后	F07	转向柱开关中心(SZL)
宝马	5系	2008以后	F07	后部电动主动式侧翻稳定装置(ARS_H)
宝马	5系	2008以后	F07	Coachdoor车门模块(CDM)
宝马	5系	2008以后	F07	存储器管理电子装置(SME)
宝马	5系	2008以后	F07	变道警告系统(HC)
宝马	5系	2008以后	F07	增程设备数字发动机电子单元(RE_DME)
宝马	5系	2008以后	F07	增程设备电动机电子单元(RE_EME)
宝马	5系	2008以后	F07	选择性催化还原反应(SCR)
宝马	5系	2008以后	F07	后行李箱盖自动操作装置(HKFM)
宝马	5系	2008以后	F07	伺服转向助力系统(SVT)
宝马	5系	2008以后	F07	可控的后桥锁(GHAS)

宝马	5系	2008以后	F07	数字式发动机电子控制系统(DDE/DME)
宝马	5系	2008以后	F07	数字式发动机电子控制系统气缸列2(DDE/DME)
宝马	5系	2008以后	F07	充电接口模块(LIM)
宝马	5系	2008以后	F07	便捷充电系统(KLE)
宝马	5系	2008以后	F07	主动转向系统(ASA)
宝马	5系	2008以后	F07	电动燃油泵控制单元(EKP)
宝马	5系	2008以后	F07	电子变速箱控制系统(EGS)
宝马	5系	2008以后	F07	分动器(LMV)
宝马	5系	2008以后	F07	电机电子装置(EME)
宝马	5系	2008以后	F07	一体式底盘管理系统(ICMQL)
宝马	5系	2008以后	F07	压力油箱电子控制系统(TFM)
宝马	5系	2008以后	F07	轮胎压力监控(RDC)
宝马	5系	2008以后	F07	主动车速控制(ACC)
宝马	5系	2008以后	F07	特殊装备系统(SAS)
宝马	5系	2008以后	F07	敞篷车软顶模块(CVM)
宝马	5系	2008以后	F07	后座显示器(RSE)
宝马	5系	2008以后	F07	动态稳定控制系统(DSC)
宝马	5系	2008以后	F07	驻车制动器(EMF)
宝马	5系	2008以后	F07	后桥侧向偏离调节(HSR)
宝马	5系	2008以后	F07	泊车辅助系统(PMA)
宝马	5系	2008以后	F07	车辆声效发电机(ASDA)
宝马	5系	2008以后	F07	动力控制单元(PCU)
宝马	5系	2008以后	F07	电动机械式助力转向系统(EPS)

宝马	5系	2008以后	F07	触控盒(TBX)
宝马	5系	2008以后	F07	顶级高保真放大器(AMP)
宝马	5系	2008以后	F07	电子高度控制系统(EHC)
宝马	5系	2008以后	F07	垂直动态管理(ICMV)
宝马	5系	2008以后	F07	电机电子装置(EME2)
宝马	5系	2008以后	F07	左侧Coachdoor车门模块(CDMSL)
宝马	5系	2008以后	F07	主动式声效设计(ASD)
宝马	5系	2008以后	F07	左侧大灯驱动器模块(TMS_L)
宝马	5系	2008以后	F07	右侧大灯驱动器模块(TMS_R)
宝马	5系	2008以后	F07	左侧LED大灯控制模块(LHM_L)
宝马	5系	2008以后	F07	右侧LED大灯控制模块(LHM_R)
宝马	5系	2008以后	F07	左定向照明(GZAL)
宝马	5系	2008以后	F07	右定向照明(GZAR)
宝马	5系	2008以后	F07	视频开关(VSW)
宝马	5系	2008以后	F07	辅助控制单元(SECUR1)
宝马	5系	2008以后	F07	辅助控制单元2(SECUR2)
宝马	5系	2008以后	F07	视频模块(TVM)
宝马	5系	2008以后	F07	左侧电动卷轴(EMA_LI)
宝马	5系	2008以后	F07	右侧电动卷轴(EMA_RE)
宝马	5系	2008以后	F07	防盗报警系统(CANSIN)
宝马	5系	2008以后	F07	48V电源控制单元(PCU48)
宝马	5系	2008以后	F07	48V起动发电机(SGE48)
宝马	5系	2008以后	F07	车顶功能中心(FZD)
宝马	5系	2008以后	F07	电子夜视装置(NIVI)

宝马	5系	2008以后	F07	右前方座椅气压控制模块(SPNMVR)
宝马	5系	2008以后	F07	左后方座椅气压控制模块(SPNMHL)
宝马	5系	2008以后	F07	基于摄像头的驾驶员辅助系统(KAFAS)
宝马	5系	2008以后	F07	选档按钮(GWS)
宝马	5系	2008以后	F07	远光灯辅助系统(FLA)
宝马	5系	2008以后	F07	组合仪表(KOMBI)
宝马	5系	2008以后	F07	驻车距离报警系统(PDC)
宝马	5系	2008以后	F07	后座区控制器(ZBEF)
宝马	5系	2008以后	F07	驾驶员侧后部座椅模块(FAH)
宝马	5系	2008以后	F07	前乘客侧后部座椅模块(BFH)
宝马	5系	2008以后	F07	后行李箱盖自动操作装置(HKL)
宝马	5系	2008以后	F07	驾驶员座椅模块(FAS)
宝马	5系	2008以后	F07	前乘客侧座椅模块(BFS)
宝马	5系	2008以后	F07	挂车模块(AHM)
宝马	5系	2008以后	F07	垂直动态管理(VDC)
宝马	5系	2008以后	F07	自动恒温空调(KLIMA)
宝马	5系	2008以后	F07	后座区自动空调(KLIMA2)
宝马	5系	2008以后	F07	主动加速踏板(AFP)
宝马	5系	2008以后	F07	尾部自动空调(KLIMA3)
宝马	5系	2008以后	F07	左前减震器卫星式控制单元(RK_VL)
宝马	5系	2008以后	F07	右前减震器卫星式控制单元(RK_VR)
宝马	5系	2008以后	F07	左后减震器卫星式控制单元(RK_HL)
宝马	5系	2008以后	F07	右后减震器卫星式控制单元(RK_HR)
宝马	5系	2008以后	F07	脚部空间模块(FRM)

宝马	5系	2009以后	F10,F11,F18	接线盒电子装置(JBBF)
宝马	5系	2009以后	F10,F11,F18	碰撞安全模块(AIRBAG)
宝马	5系	2009以后	F10,F11,F18	转向柱开关中心(SZL)
宝马	5系	2009以后	F10,F11,F18	后部电动主动式侧翻稳定装置(ARS_H)
宝马	5系	2009以后	F10,F11,F18	Coachdoor车门模块(CDM)
宝马	5系	2009以后	F10,F11,F18	存储器管理电子装置(SME)
宝马	5系	2009以后	F10,F11,F18	变道警告系统(HC)
宝马	5系	2009以后	F10,F11,F18	增程设备数字发动机电子单元(RE_DME)
宝马	5系	2009以后	F10,F11,F18	增程设备电动机电子单元(RE_EME)
宝马	5系	2009以后	F10,F11,F18	选择性催化还原反应(SCR)
宝马	5系	2009以后	F10,F11,F18	后行李箱盖自动操作装置(HKFM)
宝马	5系	2009以后	F10,F11,F18	伺服转向助力系统(SVT)
宝马	5系	2009以后	F10,F11,F18	可控的后桥锁(GHAS)
宝马	5系	2009以后	F10,F11,F18	数字式发动机电子控制系统(DDE/DME)
宝马	5系	2009以后	F10,F11,F18	数字式发动机电子控制系统气缸列2(DDE/DME)
宝马	5系	2009以后	F10,F11,F18	充电接口模块(LIM)
宝马	5系	2009以后	F10,F11,F18	便捷充电系统(KLE)
宝马	5系	2009以后	F10,F11,F18	主动转向系统(ASA)
宝马	5系	2009以后	F10,F11,F18	电动燃油泵控制单元(EKP)
宝马	5系	2009以后	F10,F11,F18	电子变速箱控制系统(EGS)
宝马	5系	2009以后	F10,F11,F18	分动器(LMV)
宝马	5系	2009以后	F10,F11,F18	电机电子装置(EME)
宝马	5系	2009以后	F10,F11,F18	一体式底盘管理系统(ICMQL)



宝马	5系	2009以后	F10,F11,F18	压力油箱电子控制系统(TFM)
宝马	5系	2009以后	F10,F11,F18	轮胎压力监控(RDC)
宝马	5系	2009以后	F10,F11,F18	主动车速控制(ACC)
宝马	5系	2009以后	F10,F11,F18	特殊装备系统(SAS)
宝马	5系	2009以后	F10,F11,F18	敞篷车软顶模块(CVM)
宝马	5系	2009以后	F10,F11,F18	后座显示器(RSE)
宝马	5系	2009以后	F10,F11,F18	动态稳定控制系统(DSC)
宝马	5系	2009以后	F10,F11,F18	驻车制动器(EMF)
宝马	5系	2009以后	F10,F11,F18	后桥侧向偏离调节(HSR)
宝马	5系	2009以后	F10,F11,F18	泊车辅助系统(PMA)
宝马	5系	2009以后	F10,F11,F18	车辆声效发电机(ASDA)
宝马	5系	2009以后	F10,F11,F18	动力控制单元(PCU)
宝马	5系	2009以后	F10,F11,F18	电动机械式助力转向系统(EPS)
宝马	5系	2009以后	F10,F11,F18	触控盒(TBX)
宝马	5系	2009以后	F10,F11,F18	顶级高保真放大器(AMP)
宝马	5系	2009以后	F10,F11,F18	电子高度控制系统(EHC)
宝马	5系	2009以后	F10,F11,F18	垂直动态管理(ICMV)
宝马	5系	2009以后	F10,F11,F18	电机电子装置(EME2)
宝马	5系	2009以后	F10,F11,F18	左侧Coachdoor车门模块(CDMSL)
宝马	5系	2009以后	F10,F11,F18	主动式声效设计(ASD)
宝马	5系	2009以后	F10,F11,F18	左侧大灯驱动器模块(TMS_L)
宝马	5系	2009以后	F10,F11,F18	右侧大灯驱动器模块(TMS_R)
宝马	5系	2009以后	F10,F11,F18	左侧LED大灯控制模块(LHM_L)
宝马	5系	2009以后	F10,F11,F18	右侧LED大灯控制模块(LHM_R)

宝马	5系	2009以后	F10,F11,F18	左定向照明(GZAL)
宝马	5系	2009以后	F10,F11,F18	右定向照明(GZAR)
宝马	5系	2009以后	F10,F11,F18	视频开关(VSW)
宝马	5系	2009以后	F10,F11,F18	辅助控制单元(SECUR1)
宝马	5系	2009以后	F10,F11,F18	辅助控制单元2(SECUR2)
宝马	5系	2009以后	F10,F11,F18	视频模块(TVM)
宝马	5系	2009以后	F10,F11,F18	左侧电动卷轴(EMA_LI)
宝马	5系	2009以后	F10,F11,F18	右侧电动卷轴(EMA_RE)
宝马	5系	2009以后	F10,F11,F18	防盗报警系统(CANSIN)
宝马	5系	2009以后	F10,F11,F18	48V电源控制单元(PCU48)
宝马	5系	2009以后	F10,F11,F18	48V起动发电机(SGE48)
宝马	5系	2009以后	F10,F11,F18	车顶功能中心(FZD)
宝马	5系	2009以后	F10,F11,F18	电子夜视装置(NIVI)
宝马	5系	2009以后	F10,F11,F18	右前方座椅气压控制模块(SPNMVR)
宝马	5系	2009以后	F10,F11,F18	左后方座椅气压控制模块(SPNMHL)
宝马	5系	2009以后	F10,F11,F18	基于摄像头的驾驶员辅助系统(KAFAS)
宝马	5系	2009以后	F10,F11,F18	选档按钮(GWS)
宝马	5系	2009以后	F10,F11,F18	远光灯辅助系统(FLA)
宝马	5系	2009以后	F10,F11,F18	组合仪表(KOMBI)
宝马	5系	2009以后	F10,F11,F18	驻车距离报警系统(PDC)
宝马	5系	2009以后	F10,F11,F18	后座区控制器(ZBEF)
宝马	5系	2009以后	F10,F11,F18	驾驶员侧后部座椅模块(FAH)
宝马	5系	2009以后	F10,F11,F18	前乘客侧后部座椅模块(BFH)
宝马	5系	2009以后	F10,F11,F18	后行李箱盖自动操作装置(HKL)

宝马	5系	2009以后	F10,F11,F18	驾驶员座椅模块(FAS)
宝马	5系	2009以后	F10,F11,F18	前乘客侧座椅模块(BFS)
宝马	5系	2009以后	F10,F11,F18	挂车模块(AHM)
宝马	5系	2009以后	F10,F11,F18	垂直动态管理(VDC)
宝马	5系	2009以后	F10,F11,F18	自动恒温空调(KLIMA)
宝马	5系	2009以后	F10,F11,F18	后座区自动空调(KLIMA2)
宝马	5系	2009以后	F10,F11,F18	主动加速踏板(AFP)
宝马	5系	2009以后	F10,F11,F18	尾部自动空调(KLIMA3)
宝马	5系	2009以后	F10,F11,F18	左前减震器卫星式控制单元(RK_VL)
宝马	5系	2009以后	F10,F11,F18	右前减震器卫星式控制单元(RK_VR)
宝马	5系	2009以后	F10,F11,F18	左后减震器卫星式控制单元(RK_HL)
宝马	5系	2009以后	F10,F11,F18	右后减震器卫星式控制单元(RK_HR)
宝马	5系	2009以后	F10,F11,F18	脚部空间模块(FRM)
宝马	6系	2009以后	F06,F12,F13	接线盒电子装置(JBBF)
宝马	6系	2009以后	F06,F12,F13	碰撞安全模块(AIRBAG)
宝马	6系	2009以后	F06,F12,F13	转向柱开关中心(SZL)
宝马	6系	2009以后	F06,F12,F13	后部电动主动式侧翻稳定装置(ARS_H)
宝马	6系	2009以后	F06,F12,F13	Coachdoor车门模块(CDM)
宝马	6系	2009以后	F06,F12,F13	存储器管理电子装置(SME)
宝马	6系	2009以后	F06,F12,F13	变道警告系统(HC)
宝马	6系	2009以后	F06,F12,F13	增程设备数字发动机电子单元(RE_DME)
宝马	6系	2009以后	F06,F12,F13	增程设备电动机电子单元(RE_EME)
宝马	6系	2009以后	F06,F12,F13	选择性催化还原反应(SCR)
宝马	6系	2009以后	F06,F12,F13	后行李箱盖自动操作装置(HKFM)

宝马	6系	2009以后	F06,F12,F13	伺服转向助力系统(SVT)
宝马	6系	2009以后	F06,F12,F13	可控的后桥锁(GHAS)
宝马	6系	2009以后	F06,F12,F13	数字式发动机电子控制系统(DDE/DME)
宝马	6系	2009以后	F06,F12,F13	数字式发动机电子控制系统气缸列2(DDE/DME)
宝马	6系	2009以后	F06,F12,F13	充电接口模块(LIM)
宝马	6系	2009以后	F06,F12,F13	便捷充电系统(KLE)
宝马	6系	2009以后	F06,F12,F13	主动转向系统(ASA)
宝马	6系	2009以后	F06,F12,F13	电动燃油泵控制单元(EKP)
宝马	6系	2009以后	F06,F12,F13	电子变速箱控制系统(EGS)
宝马	6系	2009以后	F06,F12,F13	分动器(LMV)
宝马	6系	2009以后	F06,F12,F13	电机电子装置(EME)
宝马	6系	2009以后	F06,F12,F13	一体式底盘管理系统(ICMQL)
宝马	6系	2009以后	F06,F12,F13	压力油箱电子控制系统(TFM)
宝马	6系	2009以后	F06,F12,F13	轮胎压力监控(RDC)
宝马	6系	2009以后	F06,F12,F13	主动车速控制(ACC)
宝马	6系	2009以后	F06,F12,F13	特殊装备系统(SAS)
宝马	6系	2009以后	F06,F12,F13	敞篷车软顶模块(CVM)
宝马	6系	2009以后	F06,F12,F13	后座显示器(RSE)
宝马	6系	2009以后	F06,F12,F13	动态稳定控制系统(DSC)
宝马	6系	2009以后	F06,F12,F13	驻车制动器(EMF)
宝马	6系	2009以后	F06,F12,F13	后桥侧向偏离调节(HSR)
宝马	6系	2009以后	F06,F12,F13	泊车辅助系统(PMA)
宝马	6系	2009以后	F06,F12,F13	车辆声效发电机(ASDA)

宝马	6系	2009以后	F06,F12,F13	动力控制单元(PCU)
宝马	6系	2009以后	F06,F12,F13	电动机械式助力转向系统(EPS)
宝马	6系	2009以后	F06,F12,F13	触控盒(TBX)
宝马	6系	2009以后	F06,F12,F13	顶级高保真放大器(AMP)
宝马	6系	2009以后	F06,F12,F13	电子高度控制系统(EHC)
宝马	6系	2009以后	F06,F12,F13	垂直动态管理(ICMV)
宝马	6系	2009以后	F06,F12,F13	电机电子装置(EME2)
宝马	6系	2009以后	F06,F12,F13	左侧Coachdoor车门模块(CDMSL)
宝马	6系	2009以后	F06,F12,F13	主动式声效设计(ASD)
宝马	6系	2009以后	F06,F12,F13	左侧大灯驱动器模块(TMS_L)
宝马	6系	2009以后	F06,F12,F13	右侧大灯驱动器模块(TMS_R)
宝马	6系	2009以后	F06,F12,F13	左侧LED大灯控制模块(LHM_L)
宝马	6系	2009以后	F06,F12,F13	右侧LED大灯控制模块(LHM_R)
宝马	6系	2009以后	F06,F12,F13	左定向照明(GZAL)
宝马	6系	2009以后	F06,F12,F13	右定向照明(GZAR)
宝马	6系	2009以后	F06,F12,F13	视频开关(VSW)
宝马	6系	2009以后	F06,F12,F13	辅助控制单元(SECUR1)
宝马	6系	2009以后	F06,F12,F13	辅助控制单元2(SECUR2)
宝马	6系	2009以后	F06,F12,F13	视频模块(TVM)
宝马	6系	2009以后	F06,F12,F13	左侧电动卷轴(EMA_LI)
宝马	6系	2009以后	F06,F12,F13	右侧电动卷轴(EMA_RE)
宝马	6系	2009以后	F06,F12,F13	防盗报警系统(CANSIN)
宝马	6系	2009以后	F06,F12,F13	48V电源控制单元(PCU48)
宝马	6系	2009以后	F06,F12,F13	48V起动发电机(SGE48)

宝马	6系	2009以后	F06,F12,F13	车顶功能中心(FZD)
宝马	6系	2009以后	F06,F12,F13	电子夜视装置(NIVI)
宝马	6系	2009以后	F06,F12,F13	右前方座椅气压控制模块(SPNMVR)
宝马	6系	2009以后	F06,F12,F13	左后方座椅气压控制模块(SPNMHL)
宝马	6系	2009以后	F06,F12,F13	基于摄像头的驾驶员辅助系统(KAFAS)
宝马	6系	2009以后	F06,F12,F13	选档按钮(GWS)
宝马	6系	2009以后	F06,F12,F13	远光灯辅助系统(FLA)
宝马	6系	2009以后	F06,F12,F13	组合仪表(KOMBI)
宝马	6系	2009以后	F06,F12,F13	驻车距离报警系统(PDC)
宝马	6系	2009以后	F06,F12,F13	后座区控制器(ZBEF)
宝马	6系	2009以后	F06,F12,F13	驾驶员侧后部座椅模块(FAH)
宝马	6系	2009以后	F06,F12,F13	前乘客侧后部座椅模块(BFH)
宝马	6系	2009以后	F06,F12,F13	后行李箱盖自动操作装置(HKL)
宝马	6系	2009以后	F06,F12,F13	驾驶员座椅模块(FAS)
宝马	6系	2009以后	F06,F12,F13	前乘客侧座椅模块(BFS)
宝马	6系	2009以后	F06,F12,F13	挂车模块(AHM)
宝马	6系	2009以后	F06,F12,F13	垂直动态管理(VDC)
宝马	6系	2009以后	F06,F12,F13	自动恒温空调(KLIMA)
宝马	6系	2009以后	F06,F12,F13	后座区自动空调(KLIMA2)
宝马	6系	2009以后	F06,F12,F13	主动加速踏板(AFP)
宝马	6系	2009以后	F06,F12,F13	尾部自动空调(KLIMA3)
宝马	6系	2009以后	F06,F12,F13	左前减震器卫星式控制单元(RK_VL)
宝马	6系	2009以后	F06,F12,F13	右前减震器卫星式控制单元(RK_VR)
宝马	6系	2009以后	F06,F12,F13	左后减震器卫星式控制单元(RK_HL)



宝马	6系	2009以后	F06,F12,F13	右后减震器卫星式控制单元(RK_HR)
宝马	7系	2007-2015	F01,F02,F03,F04	接线盒电子装置(JBBF)
宝马	7系	2007-2015	F01,F02,F03,F04	碰撞安全模块(AIRBAG)
宝马	7系	2007-2015	F01,F02,F03,F04	转向柱开关中心(SZL)
宝马	7系	2007-2015	F01,F02,F03,F04	后部电动主动式侧翻稳定装置(ARS_H)
宝马	7系	2007-2015	F01,F02,F03,F04	Coachdoor车门模块(CDM)
宝马	7系	2007-2015	F01,F02,F03,F04	存储器管理电子装置(SME)
宝马	7系	2007-2015	F01,F02,F03,F04	变道警告系统(HC)
宝马	7系	2007-2015	F01,F02,F03,F04	增程设备数字发动机电子单元(RE_DME)
宝马	7系	2007-2015	F01,F02,F03,F04	增程设备电动机电子单元(RE_EME)
宝马	7系	2007-2015	F01,F02,F03,F04	选择性催化还原反应(SCR)
宝马	7系	2007-2015	F01,F02,F03,F04	后行李箱盖自动操作装置(HKFM)
宝马	7系	2007-2015	F01,F02,F03,F04	伺服转向助力系统(SVT)
宝马	7系	2007-2015	F01,F02,F03,F04	可控的后桥锁(GHAS)
宝马	7系	2007-2015	F01,F02,F03,F04	数字式发动机电子控制系统(DDE/DME)
宝马	7系	2007-2015	F01,F02,F03,F04	数字式发动机电子控制系统气缸列 2(DDE/DME)
宝马	7系	2007-2015	F01,F02,F03,F04	充电接口模块(LIM)
宝马	7系	2007-2015	F01,F02,F03,F04	便捷充电系统(KLE)
宝马	7系	2007-2015	F01,F02,F03,F04	主动转向系统(ASA)
宝马	7系	2007-2015	F01,F02,F03,F04	电动燃油泵控制单元(EKP)
宝马	7系	2007-2015	F01,F02,F03,F04	电子变速箱控制系统(EGS)
宝马	7系	2007-2015	F01,F02,F03,F04	分动器(LMV)
宝马	7系	2007-2015	F01,F02,F03,F04	电机电子装置(EME)

宝马	7系	2007-2015	F01,F02,F03,F04	一体式底盘管理系统(ICMQL)
宝马	7系	2007-2015	F01,F02,F03,F04	压力油箱电子控制系统(TFM)
宝马	7系	2007-2015	F01,F02,F03,F04	轮胎压力监控(RDC)
宝马	7系	2007-2015	F01,F02,F03,F04	主动车速控制(ACC)
宝马	7系	2007-2015	F01,F02,F03,F04	特殊装备系统(SAS)
宝马	7系	2007-2015	F01,F02,F03,F04	敞篷车软顶模块(CVM)
宝马	7系	2007-2015	F01,F02,F03,F04	后座显示器(RSE)
宝马	7系	2007-2015	F01,F02,F03,F04	动态稳定控制系统(DSC)
宝马	7系	2007-2015	F01,F02,F03,F04	驻车制动器(EMF)
宝马	7系	2007-2015	F01,F02,F03,F04	后桥侧向偏离调节(HSR)
宝马	7系	2007-2015	F01,F02,F03,F04	泊车辅助系统(PMA)
宝马	7系	2007-2015	F01,F02,F03,F04	车辆声效发电机(ASDA)
宝马	7系	2007-2015	F01,F02,F03,F04	动力控制单元(PCU)
宝马	7系	2007-2015	F01,F02,F03,F04	电动机械式助力转向系统(EPS)
宝马	7系	2007-2015	F01,F02,F03,F04	触控盒(TBX)
宝马	7系	2007-2015	F01,F02,F03,F04	顶级高保真放大器(AMP)
宝马	7系	2007-2015	F01,F02,F03,F04	电子高度控制系统(EHC)
宝马	7系	2007-2015	F01,F02,F03,F04	垂直动态管理(ICMV)
宝马	7系	2007-2015	F01,F02,F03,F04	电机电子装置(EME2)
宝马	7系	2007-2015	F01,F02,F03,F04	左侧Coachdoor车门模块(CDMSL)
宝马	7系	2007-2015	F01,F02,F03,F04	主动式声效设计(ASD)
宝马	7系	2007-2015	F01,F02,F03,F04	左侧大灯驱动器模块(TMS_L)
宝马	7系	2007-2015	F01,F02,F03,F04	右侧大灯驱动器模块(TMS_R)
宝马	7系	2007-2015	F01,F02,F03,F04	左侧LED大灯控制模块(LHM_L)

宝马	7系	2007-2015	F01,F02,F03,F04	右侧LED大灯控制模块(LHM_R)
宝马	7系	2007-2015	F01,F02,F03,F04	左定向照明(GZAL)
宝马	7系	2007-2015	F01,F02,F03,F04	右定向照明(GZAR)
宝马	7系	2007-2015	F01,F02,F03,F04	视频开关(VSW)
宝马	7系	2007-2015	F01,F02,F03,F04	辅助控制单元(SECUR1)
宝马	7系	2007-2015	F01,F02,F03,F04	辅助控制单元2(SECUR2)
宝马	7系	2007-2015	F01,F02,F03,F04	左侧电动卷轴(EMA_LI)
宝马	7系	2007-2015	F01,F02,F03,F04	右侧电动卷轴(EMA_RE)
宝马	7系	2007-2015	F01,F02,F03,F04	防盗报警系统(CANSIN)
宝马	7系	2007-2015	F01,F02,F03,F04	车顶功能中心(FZD)
宝马	7系	2007-2015	F01,F02,F03,F04	电子夜视装置(NIVI)
宝马	7系	2007-2015	F01,F02,F03,F04	右前方座椅气压控制模块(SPNMVR)
宝马	7系	2007-2015	F01,F02,F03,F04	左后方座椅气压控制模块(SPNMHL)
宝马	7系	2007-2015	F01,F02,F03,F04	基于摄像头的驾驶员辅助系统(KAFAS)
宝马	7系	2007-2015	F01,F02,F03,F04	选档按钮(GWS)
宝马	7系	2007-2015	F01,F02,F03,F04	远光灯辅助系统(FLA)
宝马	7系	2007-2015	F01,F02,F03,F04	组合仪表(KOMBI)
宝马	7系	2007-2015	F01,F02,F03,F04	驻车距离报警系统(PDC)
宝马	7系	2007-2015	F01,F02,F03,F04	后座区控制器(ZBEF)
宝马	7系	2007-2015	F01,F02,F03,F04	驾驶员侧后部座椅模块(FAH)
宝马	7系	2007-2015	F01,F02,F03,F04	前乘客侧后部座椅模块(BFH)
宝马	7系	2007-2015	F01,F02,F03,F04	后行李箱盖自动操作装置(HKL)
宝马	7系	2007-2015	F01,F02,F03,F04	驾驶员座椅模块(FAS)
宝马	7系	2007-2015	F01,F02,F03,F04	前乘客侧座椅模块(BFS)

宝马	7系	2007-2015	F01,F02,F03,F04	挂车模块(AHM)
宝马	7系	2007-2015	F01,F02,F03,F04	脚部空间模块(FRM)
宝马	7系	2007-2015	F01,F02,F03,F04	垂直动态管理(VDC)
宝马	7系	2007-2015	F01,F02,F03,F04	自动恒温空调(KLIMA)
宝马	7系	2007-2015	F01,F02,F03,F04	后座区自动空调(KLIMA2)
宝马	7系	2007-2015	F01,F02,F03,F04	主动加速踏板(AFP)
宝马	7系	2007-2015	F01,F02,F03,F04	尾部自动空调(KLIMA3)
宝马	7系	2007-2015	F01,F02,F03,F04	左前减震器卫星式控制单元(RK_VL)
宝马	7系	2007-2015	F01,F02,F03,F04	右前减震器卫星式控制单元(RK_VR)
宝马	7系	2007-2015	F01,F02,F03,F04	左后减震器卫星式控制单元(RK_HL)
宝马	7系	2007-2015	F01,F02,F03,F04	右后减震器卫星式控制单元(RK_HR)
宝马	X1	2014以后	F48,F49	碰撞安全模块(AIRBAG)
宝马	X1	2014以后	F48,F49	存储器管理电子装置(SME)
宝马	X1	2014以后	F48,F49	变道警告系统(HC)
宝马	X1	2014以后	F48,F49	增程设备数字发动机电子单元(RE_DME)
宝马	X1	2014以后	F48,F49	增程设备电动机电子单元(RE_EME)
宝马	X1	2014以后	F48,F49	选择性催化还原反应(SCR)
宝马	X1	2014以后	F48,F49	后行李箱盖自动操作装置(HKFM)
宝马	X1	2014以后	F48,F49	可控的后桥锁(GHAS)
宝马	X1	2014以后	F48,F49	数字式发动机电子伺控系统(DDE/DME)
宝马	X1	2014以后	F48,F49	充电接口模块(LIM)
宝马	X1	2014以后	F48,F49	便捷充电系统(KLE)
宝马	X1	2014以后	F48,F49	主动转向系统(ASA)
宝马	X1	2014以后	F48,F49	电动燃油泵控制单元(EKP)

宝马	X1	2014以后	F48,F49	电子变速箱控制系统(EGS)
宝马	X1	2014以后	F48,F49	分动器(LMV)
宝马	X1	2014以后	F48,F49	电机电子装置(EME)
宝马	X1	2014以后	F48,F49	一体式底盘管理系统(ICMQL)
宝马	X1	2014以后	F48,F49	压力油箱电子控制系统(TFM)
宝马	X1	2014以后	F48,F49	轮胎压力监控(RDC)
宝马	X1	2014以后	F48,F49	主动车速控制(ACC)
宝马	X1	2014以后	F48,F49	特殊装备系统(SAS)
宝马	X1	2014以后	F48,F49	敞篷车软顶模块(CVM)
宝马	X1	2014以后	F48,F49	动态稳定控制系统(DSC)
宝马	X1	2014以后	F48,F49	驻车制动器(EMF)
宝马	X1	2014以后	F48,F49	泊车辅助系统(PMA)
宝马	X1	2014以后	F48,F49	车辆声效发电机(ASDA)
宝马	X1	2014以后	F48,F49	动力控制单元(PCU)
宝马	X1	2014以后	F48,F49	电动机械式助力转向系统(EPS)
宝马	X1	2014以后	F48,F49	车辆共享模块(CSM)
宝马	X1	2014以后	F48,F49	精密记时计(ZINS)
宝马	X1	2014以后	F48,F49	触控盒(TBX)
宝马	X1	2014以后	F48,F49	顶级高保真放大器(AMP)
宝马	X1	2014以后	F48,F49	垂直动态管理(ICMV)
宝马	X1	2014以后	F48,F49	电机电子装置(EME2)
宝马	X1	2014以后	F48,F49	主动式声效设计(ASD)
宝马	X1	2014以后	F48,F49	左侧大灯驱动器模块(TMS_L)
宝马	X1	2014以后	F48,F49	右侧大灯驱动器模块(TMS_R)

宝马	X1	2014以后	F48,F49	左侧LED大灯控制模块(LHM_L)
宝马	X1	2014以后	F48,F49	右侧LED大灯控制模块(LHM_R)
宝马	X1	2014以后	F48,F49	左定向照明(GZAL)
宝马	X1	2014以后	F48,F49	右定向照明(GZAR)
宝马	X1	2014以后	F48,F49	辅助控制单元(SECUR1)
宝马	X1	2014以后	F48,F49	视频模块(TVM)
宝马	X1	2014以后	F48,F49	左侧电动卷轴(EMA_LI)
宝马	X1	2014以后	F48,F49	右侧电动卷轴(EMA_RE)
宝马	X1	2014以后	F48,F49	防盗报警系统(CANSIN)
宝马	X1	2014以后	F48,F49	车顶功能中心(FZD)
宝马	X1	2014以后	F48,F49	基于摄像头的驾驶员辅助系统(KAFAS)
宝马	X1	2014以后	F48,F49	选档按钮(GWS)
宝马	X1	2014以后	F48,F49	远光灯辅助系统(FLA)
宝马	X1	2014以后	F48,F49	组合仪表(KOMBI)
宝马	X1	2014以后	F48,F49	驻车距离报警系统(PDC)
宝马	X1	2014以后	F48,F49	驾驶员座椅模块(FAS)
宝马	X1	2014以后	F48,F49	前乘客侧座椅模块(BFS)
宝马	X1	2014以后	F48,F49	挂车模块(AHM)
宝马	X1	2014以后	F48,F49	脚部空间模块(FRM)
宝马	X1	2014以后	F48,F49	垂直动态管理(VDC)
宝马	X1	2014以后	F48,F49	自动恒温空调(KLIMA)
宝马	X3	2009以后	F25	接线盒电子装置(JBBF)
宝马	X3	2009以后	F25	碰撞安全模块(AIRBAG)
宝马	X3	2009以后	F25	转向柱开关中心(SZL)



宝马	X3	2009以后	F25	后部电动主动式侧翻稳定装置(ARS_H)
宝马	X3	2009以后	F25	Coachdoor车门模块(CDM)
宝马	X3	2009以后	F25	存储器管理电子装置(SME)
宝马	X3	2009以后	F25	变道警告系统(HC)
宝马	X3	2009以后	F25	增程设备数字发动机电子单元(RE_DME)
宝马	X3	2009以后	F25	增程设备电动机电子单元(RE_EME)
宝马	X3	2009以后	F25	选择性催化还原反应(SCR)
宝马	X3	2009以后	F25	后行李箱盖自动操作装置(HKFM)
宝马	X3	2009以后	F25	伺服转向助力系统(SVT)
宝马	X3	2009以后	F25	可控的后桥锁(GHAS)
宝马	X3	2009以后	F25	数字式发动机电子控制系统(DDE/DME)
宝马	X3	2009以后	F25	数字式发动机电子控制系统气缸列 2(DDE/DME)
宝马	X3	2009以后	F25	充电接口模块(LIM)
宝马	X3	2009以后	F25	便捷充电系统(KLE)
宝马	X3	2009以后	F25	主动转向系统(ASA)
宝马	X3	2009以后	F25	电动燃油泵控制单元(EKP)
宝马	X3	2009以后	F25	电子变速箱控制系统(EGS)
宝马	X3	2009以后	F25	分动器(LMV)
宝马	X3	2009以后	F25	电机电子装置(EME)
宝马	X3	2009以后	F25	一体式底盘管理系统(ICMQL)
宝马	X3	2009以后	F25	压力油箱电子控制系统(TFM)
宝马	X3	2009以后	F25	轮胎压力监控(RDC)
宝马	X3	2009以后	F25	主动车速控制(ACC)

宝马	X3	2009以后	F25	特殊装备系统(SAS)
宝马	X3	2009以后	F25	敞篷车软顶模块(CVM)
宝马	X3	2009以后	F25	后座显示器(RSE)
宝马	X3	2009以后	F25	动态稳定控制系统(DSC)
宝马	X3	2009以后	F25	驻车制动器(EMF)
宝马	X3	2009以后	F25	后桥侧向偏离调节(HSR)
宝马	X3	2009以后	F25	泊车辅助系统(PMA)
宝马	X3	2009以后	F25	车辆声效发电机(ASDA)
宝马	X3	2009以后	F25	动力控制单元(PCU)
宝马	X3	2009以后	F25	电动机械式助力转向系统(EPS)
宝马	X3	2009以后	F25	触控盒(TBX)
宝马	X3	2009以后	F25	顶级高保真放大器(AMP)
宝马	X3	2009以后	F25	电子高度控制系统(EHC)
宝马	X3	2009以后	F25	垂直动态管理(ICMV)
宝马	X3	2009以后	F25	电机电子装置(EME2)
宝马	X3	2009以后	F25	左侧Coachdoor车门模块(CDMSL)
宝马	X3	2009以后	F25	主动式声效设计(ASD)
宝马	X3	2009以后	F25	左侧大灯驱动器模块(TMS_L)
宝马	X3	2009以后	F25	右侧大灯驱动器模块(TMS_R)
宝马	X3	2009以后	F25	左侧LED大灯控制模块(LHM_L)
宝马	X3	2009以后	F25	右侧LED大灯控制模块(LHM_R)
宝马	X3	2009以后	F25	左定向照明(GZAL)
宝马	X3	2009以后	F25	右定向照明(GZAR)
宝马	X3	2009以后	F25	视频开关(VSW)

宝马	X3	2009以后	F25	辅助控制单元(SECUR1)
宝马	X3	2009以后	F25	辅助控制单元2(SECUR2)
宝马	X3	2009以后	F25	左侧电动卷轴(EMA_LI)
宝马	X3	2009以后	F25	右侧电动卷轴(EMA_RE)
宝马	X3	2009以后	F25	防盗报警系统(CANSIN)
宝马	X3	2009以后	F25	48V电源控制单元(PCU48)
宝马	X3	2009以后	F25	48V起动发电机(SGE48)
宝马	X3	2009以后	F25	车顶功能中心(FZD)
宝马	X3	2009以后	F25	电子夜视装置(NIVI)
宝马	X3	2009以后	F25	右前方座椅气压控制模块(SPNMVR)
宝马	X3	2009以后	F25	左后方座椅气压控制模块(SPNMHL)
宝马	X3	2009以后	F25	基于摄像头的驾驶员辅助系统(KAFAS)
宝马	X3	2009以后	F25	选档按钮(GWS)
宝马	X3	2009以后	F25	远光灯辅助系统(FLA)
宝马	X3	2009以后	F25	组合仪表(KOMBI)
宝马	X3	2009以后	F25	驻车距离报警系统(PDC)
宝马	X3	2009以后	F25	后座区控制器(ZBEF)
宝马	X3	2009以后	F25	驾驶员侧后部座椅模块(FAH)
宝马	X3	2009以后	F25	前乘客侧后部座椅模块(BFH)
宝马	X3	2009以后	F25	后行李箱盖自动操作装置(HKL)
宝马	X3	2009以后	F25	驾驶员座椅模块(FAS)
宝马	X3	2009以后	F25	前乘客侧座椅模块(BFS)
宝马	X3	2009以后	F25	挂车模块(AHM)
宝马	X3	2009以后	F25	脚部空间模块(FRM)

宝马	X3	2009以后	F25	垂直动态管理(VDC)
宝马	X3	2009以后	F25	自动恒温空调(KLIMA)
宝马	X3	2009以后	F25	后座区自动空调(KLIMA2)
宝马	X3	2009以后	F25	主动加速踏板(AFP)
宝马	X3	2009以后	F25	尾部自动空调(KLIMA3)
宝马	X3	2009以后	F25	左前减震器卫星式控制单元(RK_VL)
宝马	X3	2009以后	F25	右前减震器卫星式控制单元(RK_VR)
宝马	X3	2009以后	F25	左后减震器卫星式控制单元(RK_HL)
宝马	X3	2009以后	F25	右后减震器卫星式控制单元(RK_HR)
宝马	X4	2013以后	F26	接线盒电子装置(JBBF)
宝马	X4	2013以后	F26	碰撞安全模块(AIRBAG)
宝马	X4	2013以后	F26	转向柱开关中心(SZL)
宝马	X4	2013以后	F26	后部电动主动式侧翻稳定装置(ARS_H)
宝马	X4	2013以后	F26	Coachdoor车门模块(CDM)
宝马	X4	2013以后	F26	存储器管理电子装置(SME)
宝马	X4	2013以后	F26	变道警告系统(HC)
宝马	X4	2013以后	F26	增程设备数字发动机电子单元(RE_DME)
宝马	X4	2013以后	F26	增程设备电动机电子单元(RE_EME)
宝马	X4	2013以后	F26	选择性催化还原反应(SCR)
宝马	X4	2013以后	F26	后行李箱盖自动操作装置(HKFM)
宝马	X4	2013以后	F26	伺服转向助力系统(SVT)
宝马	X4	2013以后	F26	可控的后桥锁(GHAS)
宝马	X4	2013以后	F26	数字式发动机电子控制系统(DDE/DME)

宝马	X4	2013以后	F26	数字式发动机电子控制系统气缸列2(DDE/DME)
宝马	X4	2013以后	F26	充电接口模块(LIM)
宝马	X4	2013以后	F26	便捷充电系统(KLE)
宝马	X4	2013以后	F26	主动转向系统(ASA)
宝马	X4	2013以后	F26	电动燃油泵控制单元(EKP)
宝马	X4	2013以后	F26	电子变速箱控制系统(EGS)
宝马	X4	2013以后	F26	分动器(LMV)
宝马	X4	2013以后	F26	电机电子装置(EME)
宝马	X4	2013以后	F26	一体式底盘管理系统(ICMQL)
宝马	X4	2013以后	F26	压力油箱电子控制系统(TFM)
宝马	X4	2013以后	F26	轮胎压力监控(RDC)
宝马	X4	2013以后	F26	主动车速控制(ACC)
宝马	X4	2013以后	F26	特殊装备系统(SAS)
宝马	X4	2013以后	F26	敞篷车软顶模块(CVM)
宝马	X4	2013以后	F26	后座显示器(RSE)
宝马	X4	2013以后	F26	动态稳定控制系统(DSC)
宝马	X4	2013以后	F26	驻车制动器(EMF)
宝马	X4	2013以后	F26	后桥侧向偏离调节(HSR)
宝马	X4	2013以后	F26	泊车辅助系统(PMA)
宝马	X4	2013以后	F26	车辆声效发电机(ASDA)
宝马	X4	2013以后	F26	动力控制单元(PCU)
宝马	X4	2013以后	F26	电动机械式助力转向系统(EPS)
宝马	X4	2013以后	F26	触控盒(TBX)

宝马	X4	2013以后	F26	顶级高保真放大器(AMP)
宝马	X4	2013以后	F26	电子高度控制系统(EHC)
宝马	X4	2013以后	F26	垂直动态管理(ICMV)
宝马	X4	2013以后	F26	电机电子装置(EME2)
宝马	X4	2013以后	F26	左侧Coachdoor车门模块(CDMSL)
宝马	X4	2013以后	F26	主动式声效设计(ASD)
宝马	X4	2013以后	F26	左侧大灯驱动器模块(TMS_L)
宝马	X4	2013以后	F26	右侧大灯驱动器模块(TMS_R)
宝马	X4	2013以后	F26	左侧LED大灯控制模块(LHM_L)
宝马	X4	2013以后	F26	右侧LED大灯控制模块(LHM_R)
宝马	X4	2013以后	F26	左定向照明(GZAL)
宝马	X4	2013以后	F26	右定向照明(GZAR)
宝马	X4	2013以后	F26	视频开关(VSW)
宝马	X4	2013以后	F26	辅助控制单元(SECUR1)
宝马	X4	2013以后	F26	辅助控制单元2(SECUR2)
宝马	X4	2013以后	F26	左侧电动卷轴(EMA_LI)
宝马	X4	2013以后	F26	右侧电动卷轴(EMA_RE)
宝马	X4	2013以后	F26	防盗报警系统(CANSIN)
宝马	X4	2013以后	F26	48V电源控制单元(PCU48)
宝马	X4	2013以后	F26	48V起动发电机(SGE48)
宝马	X4	2013以后	F26	车顶功能中心(FZD)
宝马	X4	2013以后	F26	电子夜视装置(NIVI)
宝马	X4	2013以后	F26	右前方座椅气压控制模块(SPNMVR)
宝马	X4	2013以后	F26	左后方座椅气压控制模块(SPNMHL)



宝马	X4	2013以后	F26	基于摄像头的驾驶员辅助系统(KAFAS)
宝马	X4	2013以后	F26	选档按钮(GWS)
宝马	X4	2013以后	F26	远光灯辅助系统(FLA)
宝马	X4	2013以后	F26	组合仪表(KOMBI)
宝马	X4	2013以后	F26	驻车距离报警系统(PDC)
宝马	X4	2013以后	F26	后座区控制器(ZBEF)
宝马	X4	2013以后	F26	驾驶员侧后部座椅模块(FAH)
宝马	X4	2013以后	F26	前乘客侧后部座椅模块(BFH)
宝马	X4	2013以后	F26	后行李箱盖自动操作装置(HKL)
宝马	X4	2013以后	F26	驾驶员座椅模块(FAS)
宝马	X4	2013以后	F26	前乘客侧座椅模块(BFS)
宝马	X4	2013以后	F26	挂车模块(AHM)
宝马	X4	2013以后	F26	脚部空间模块(FRM)
宝马	X4	2013以后	F26	垂直动态管理(VDC)
宝马	X4	2013以后	F26	自动恒温空调(KLIMA)
宝马	X4	2013以后	F26	后座区自动空调(KLIMA2)
宝马	X4	2013以后	F26	主动加速踏板(AFP)
宝马	X4	2013以后	F26	尾部自动空调(KLIMA3)
宝马	X4	2013以后	F26	左前减震器卫星式控制单元(RK_VL)
宝马	X4	2013以后	F26	右前减震器卫星式控制单元(RK_VR)
宝马	X4	2013以后	F26	左后减震器卫星式控制单元(RK_HL)
宝马	X4	2013以后	F26	右后减震器卫星式控制单元(RK_HR)
宝马	X5	2013以后	F15,F85	接线盒电子装置(JBBF)
宝马	X5	2013以后	F15,F85	碰撞安全模块(AIRBAG)

宝马	X5	2013以后	F15,F85	转向柱开关中心(SZL)
宝马	X5	2013以后	F15,F85	后部电动主动式侧翻稳定装置(ARS_H)
宝马	X5	2013以后	F15,F85	Coachdoor车门模块(CDM)
宝马	X5	2013以后	F15,F85	存储器管理电子装置(SME)
宝马	X5	2013以后	F15,F85	变道警告系统(HC)
宝马	X5	2013以后	F15,F85	增程设备数字发动机电子单元(RE_DME)
宝马	X5	2013以后	F15,F85	增程设备电动机电子单元(RE_EME)
宝马	X5	2013以后	F15,F85	选择性催化还原反应(SCR)
宝马	X5	2013以后	F15,F85	后行李箱盖自动操作装置(HKFM)
宝马	X5	2013以后	F15,F85	伺服转向助力系统(SVT)
宝马	X5	2013以后	F15,F85	可控的后桥锁(GHAS)
宝马	X5	2013以后	F15,F85	数字式发动机电子控制系统(DDE/DME)
宝马	X5	2013以后	F15,F85	数字式发动机电子控制系统气缸列 2(DDE/DME)
宝马	X5	2013以后	F15,F85	充电接口模块(LIM)
宝马	X5	2013以后	F15,F85	便捷充电系统(KLE)
宝马	X5	2013以后	F15,F85	主动转向系统(ASA)
宝马	X5	2013以后	F15,F85	电动燃油泵控制单元(EKP)
宝马	X5	2013以后	F15,F85	电子变速箱控制系统(EGS)
宝马	X5	2013以后	F15,F85	分动器(LMV)
宝马	X5	2013以后	F15,F85	电机电子装置(EME)
宝马	X5	2013以后	F15,F85	一体式底盘管理系统(ICMQL)
宝马	X5	2013以后	F15,F85	压力油箱电子控制系统(TFM)
宝马	X5	2013以后	F15,F85	轮胎压力监控(RDC)

宝马	X5	2013以后	F15,F85	主动车速控制(ACC)
宝马	X5	2013以后	F15,F85	特殊装备系统(SAS)
宝马	X5	2013以后	F15,F85	敞篷车软顶模块(CVM)
宝马	X5	2013以后	F15,F85	后座显示器(RSE)
宝马	X5	2013以后	F15,F85	动态稳定控制系统(DSC)
宝马	X5	2013以后	F15,F85	驻车制动器(EMF)
宝马	X5	2013以后	F15,F85	后桥侧向偏离调节(HSR)
宝马	X5	2013以后	F15,F85	泊车辅助系统(PMA)
宝马	X5	2013以后	F15,F85	车辆声效发电机(ASDA)
宝马	X5	2013以后	F15,F85	动力控制单元(PCU)
宝马	X5	2013以后	F15,F85	电动机械式助力转向系统(EPS)
宝马	X5	2013以后	F15,F85	触控盒(TBX)
宝马	X5	2013以后	F15,F85	顶级高保真放大器(AMP)
宝马	X5	2013以后	F15,F85	电子高度控制系统(EHC)
宝马	X5	2013以后	F15,F85	垂直动态管理(ICMV)
宝马	X5	2013以后	F15,F85	电机电子装置(EME2)
宝马	X5	2013以后	F15,F85	左侧Coachdoor车门模块(CDMSL)
宝马	X5	2013以后	F15,F85	主动式声效设计(ASD)
宝马	X5	2013以后	F15,F85	左侧大灯驱动器模块(TMS_L)
宝马	X5	2013以后	F15,F85	右侧大灯驱动器模块(TMS_R)
宝马	X5	2013以后	F15,F85	左侧LED大灯控制模块(LHM_L)
宝马	X5	2013以后	F15,F85	右侧LED大灯控制模块(LHM_R)
宝马	X5	2013以后	F15,F85	左定向照明(GZAL)
宝马	X5	2013以后	F15,F85	右定向照明(GZAR)

宝马	X5	2013以后	F15,F85	视频开关(VSW)
宝马	X5	2013以后	F15,F85	辅助控制单元(SECUR1)
宝马	X5	2013以后	F15,F85	辅助控制单元2(SECUR2)
宝马	X5	2013以后	F15,F85	左侧电动卷轴(EMA_LI)
宝马	X5	2013以后	F15,F85	右侧电动卷轴(EMA_RE)
宝马	X5	2013以后	F15,F85	防盗报警系统(CANSIN)
宝马	X5	2013以后	F15,F85	48V电源控制单元(PCU48)
宝马	X5	2013以后	F15,F85	48V起动发电机(SGE48)
宝马	X5	2013以后	F15,F85	车顶功能中心(FZD)
宝马	X5	2013以后	F15,F85	电子夜视装置(NIVI)
宝马	X5	2013以后	F15,F85	右前方座椅气压控制模块(SPNMVR)
宝马	X5	2013以后	F15,F85	左后方座椅气压控制模块(SPNMHL)
宝马	X5	2013以后	F15,F85	基于摄像头的驾驶员辅助系统(KAFAS)
宝马	X5	2013以后	F15,F85	选档按钮(GWS)
宝马	X5	2013以后	F15,F85	远光灯辅助系统(FLA)
宝马	X5	2013以后	F15,F85	组合仪表(KOMBI)
宝马	X5	2013以后	F15,F85	驻车距离报警系统(PDC)
宝马	X5	2013以后	F15,F85	后座区控制器(ZBEF)
宝马	X5	2013以后	F15,F85	驾驶员侧后部座椅模块(FAH)
宝马	X5	2013以后	F15,F85	前乘客侧后部座椅模块(BFH)
宝马	X5	2013以后	F15,F85	后行李箱盖自动操作装置(HKL)
宝马	X5	2013以后	F15,F85	驾驶员座椅模块(FAS)
宝马	X5	2013以后	F15,F85	前乘客侧座椅模块(BFS)
宝马	X5	2013以后	F15,F85	挂车模块(AHM)

宝马	X5	2013以后	F15,F85	脚部空间模块(FRM)
宝马	X5	2013以后	F15,F85	垂直动态管理(VDC)
宝马	X5	2013以后	F15,F85	自动恒温空调(KLIMA)
宝马	X5	2013以后	F15,F85	后座区自动空调(KLIMA2)
宝马	X5	2013以后	F15,F85	主动加速踏板(AFP)
宝马	X5	2013以后	F15,F85	尾部自动空调(KLIMA3)
宝马	X5	2013以后	F15,F85	左前减震器卫星式控制单元(RK_VL)
宝马	X5	2013以后	F15,F85	右前减震器卫星式控制单元(RK_VR)
宝马	X5	2013以后	F15,F85	左后减震器卫星式控制单元(RK_HL)
宝马	X5	2013以后	F15,F85	右后减震器卫星式控制单元(RK_HR)
宝马	X6	2013以后	F16,F86	接线盒电子装置(JBBF)
宝马	X6	2013以后	F16,F86	碰撞安全模块(AIRBAG)
宝马	X6	2013以后	F16,F86	转向柱开关中心(SZL)
宝马	X6	2013以后	F16,F86	后部电动主动式侧翻稳定装置(ARS_H)
宝马	X6	2013以后	F16,F86	Coachdoor车门模块(CDM)
宝马	X6	2013以后	F16,F86	存储器管理电子装置(SME)
宝马	X6	2013以后	F16,F86	变道警告系统(HC)
宝马	X6	2013以后	F16,F86	增程设备数字发动机电子单元(RE_DME)
宝马	X6	2013以后	F16,F86	增程设备电动机电子单元(RE_EME)
宝马	X6	2013以后	F16,F86	选择性催化还原反应(SCR)
宝马	X6	2013以后	F16,F86	后行李箱盖自动操作装置(HKFM)
宝马	X6	2013以后	F16,F86	伺服转向助力系统(SVT)
宝马	X6	2013以后	F16,F86	可控的后桥锁(GHAS)
宝马	X6	2013以后	F16,F86	数字式发动机电子伺控系统(DDE/DME)

宝马	X6	2013以后	F16,F86	数字式发动机电子控制系统气缸列2(DDE/DME)
宝马	X6	2013以后	F16,F86	充电接口模块(LIM)
宝马	X6	2013以后	F16,F86	便捷充电系统(KLE)
宝马	X6	2013以后	F16,F86	主动转向系统(ASA)
宝马	X6	2013以后	F16,F86	电动燃油泵控制单元(EKP)
宝马	X6	2013以后	F16,F86	电子变速箱控制系统(EGS)
宝马	X6	2013以后	F16,F86	分动器(LMV)
宝马	X6	2013以后	F16,F86	电机电子装置(EME)
宝马	X6	2013以后	F16,F86	一体式底盘管理系统(ICMQL)
宝马	X6	2013以后	F16,F86	压力油箱电子控制系统(TFM)
宝马	X6	2013以后	F16,F86	轮胎压力监控(RDC)
宝马	X6	2013以后	F16,F86	主动车速控制(ACC)
宝马	X6	2013以后	F16,F86	特殊装备系统(SAS)
宝马	X6	2013以后	F16,F86	敞篷车软顶模块(CVM)
宝马	X6	2013以后	F16,F86	后座显示器(RSE)
宝马	X6	2013以后	F16,F86	动态稳定控制系统(DSC)
宝马	X6	2013以后	F16,F86	驻车制动器(EMF)
宝马	X6	2013以后	F16,F86	后桥侧向偏离调节(HSR)
宝马	X6	2013以后	F16,F86	泊车辅助系统(PMA)
宝马	X6	2013以后	F16,F86	车辆声效发电机(ASDA)
宝马	X6	2013以后	F16,F86	动力控制单元(PCU)
宝马	X6	2013以后	F16,F86	电动机械式助力转向系统(EPS)
宝马	X6	2013以后	F16,F86	触控盒(TBX)



宝马	X6	2013以后	F16,F86	顶级高保真放大器(AMP)
宝马	X6	2013以后	F16,F86	电子高度控制系统(EHC)
宝马	X6	2013以后	F16,F86	垂直动态管理(ICMV)
宝马	X6	2013以后	F16,F86	电机电子装置(EME2)
宝马	X6	2013以后	F16,F86	左侧Coachdoor车门模块(CDMSL)
宝马	X6	2013以后	F16,F86	主动式声效设计(ASD)
宝马	X6	2013以后	F16,F86	左侧大灯驱动器模块(TMS_L)
宝马	X6	2013以后	F16,F86	右侧大灯驱动器模块(TMS_R)
宝马	X6	2013以后	F16,F86	左侧LED大灯控制模块(LHM_L)
宝马	X6	2013以后	F16,F86	右侧LED大灯控制模块(LHM_R)
宝马	X6	2013以后	F16,F86	左定向照明(GZAL)
宝马	X6	2013以后	F16,F86	右定向照明(GZAR)
宝马	X6	2013以后	F16,F86	视频开关(VSW)
宝马	X6	2013以后	F16,F86	辅助控制单元(SECUR1)
宝马	X6	2013以后	F16,F86	辅助控制单元2(SECUR2)
宝马	X6	2013以后	F16,F86	左侧电动卷轴(EMA_LI)
宝马	X6	2013以后	F16,F86	右侧电动卷轴(EMA_RE)
宝马	X6	2013以后	F16,F86	防盗报警系统(CANSIN)
宝马	X6	2013以后	F16,F86	48V电源控制单元(PCU48)
宝马	X6	2013以后	F16,F86	48V起动发电机(SGE48)
宝马	X6	2013以后	F16,F86	车顶功能中心(FZD)
宝马	X6	2013以后	F16,F86	电子夜视装置(NIVI)
宝马	X6	2013以后	F16,F86	右前方座椅气压控制模块(SPNMVR)
宝马	X6	2013以后	F16,F86	左后方座椅气压控制模块(SPNMHL)

宝马	X6	2013以后	F16,F86	基于摄像头的驾驶员辅助系统(KAFAS)
宝马	X6	2013以后	F16,F86	选档按钮(GWS)
宝马	X6	2013以后	F16,F86	远光灯辅助系统(FLA)
宝马	X6	2013以后	F16,F86	组合仪表(KOMBI)
宝马	X6	2013以后	F16,F86	驻车距离报警系统(PDC)
宝马	X6	2013以后	F16,F86	后座区控制器(ZBEF)
宝马	X6	2013以后	F16,F86	驾驶员侧后部座椅模块(FAH)
宝马	X6	2013以后	F16,F86	前乘客侧后部座椅模块(BFH)
宝马	X6	2013以后	F16,F86	后行李箱盖自动操作装置(HKL)
宝马	X6	2013以后	F16,F86	驾驶员座椅模块(FAS)
宝马	X6	2013以后	F16,F86	前乘客侧座椅模块(BFS)
宝马	X6	2013以后	F16,F86	挂车模块(AHM)
宝马	X6	2013以后	F16,F86	脚部空间模块(FRM)
宝马	X6	2013以后	F16,F86	垂直动态管理(VDC)
宝马	X6	2013以后	F16,F86	自动恒温空调(KLIMA)
宝马	X6	2013以后	F16,F86	后座区自动空调(KLIMA2)
宝马	X6	2013以后	F16,F86	主动加速踏板(AFP)
宝马	X6	2013以后	F16,F86	尾部自动空调(KLIMA3)
宝马	X6	2013以后	F16,F86	左前减震器卫星式控制单元(RK_VL)
宝马	X6	2013以后	F16,F86	右前减震器卫星式控制单元(RK_VR)
宝马	X6	2013以后	F16,F86	左后减震器卫星式控制单元(RK_HL)
宝马	X6	2013以后	F16,F86	右后减震器卫星式控制单元(RK_HR)
宝马	5系	2015以后	G30,G31	碰撞安全模块(AIRBAG)
宝马	5系	2015以后	G30,G31	全景摄像机(TRSVC)

宝马	5系	2015以后	G30,G31	后行李箱盖自动操作装置(HKFM)
宝马	5系	2015以后	G30,G31	数字式发动机电子控制系统(DDE/DME)
宝马	5系	2015以后	G30,G31	电动燃油泵控制单元(EKP)
宝马	5系	2015以后	G30,G31	电子变速箱控制系统(EGS)
宝马	5系	2015以后	G30,G31	电机电子装置(EME)
宝马	5系	2015以后	G30,G31	一体式底盘管理系统(ICMQL)
宝马	5系	2015以后	G30,G31	存储器管理电子装置(SMES2)
宝马	5系	2015以后	G30,G31	动态稳定控制系统(DSC)
宝马	5系	2015以后	G30,G31	泊车辅助系统(PMA)
宝马	5系	2015以后	G30,G31	电动机械式助力转向系统(EPS)
宝马	5系	2015以后	G30,G31	顶级高保真放大器(AMP)
宝马	5系	2015以后	G30,G31	垂直动态管理(ICMV)
宝马	5系	2015以后	G30,G31	左侧LED大灯控制模块(LHM_L)
宝马	5系	2015以后	G30,G31	右侧LED大灯控制模块(LHM_R)
宝马	5系	2015以后	G30,G31	车顶功能中心(FZD)
宝马	5系	2015以后	G30,G31	基于摄像头的驾驶员辅助系统(KAFAS)
宝马	5系	2015以后	G30,G31	选档按钮(GWS)
宝马	5系	2015以后	G30,G31	组合仪表(KOMBI)
宝马	5系	2015以后	G30,G31	Combox紧急呼叫(ECALL)
宝马	5系	2015以后	G30,G31	控制器(ZBE)
宝马	5系	2015以后	G30,G31	驾驶员侧后部座椅模块(FAH)
宝马	5系	2015以后	G30,G31	前乘客侧后部座椅模块(BFH)
宝马	5系	2015以后	G30,G31	驾驶员座椅模块(FAS)
宝马	5系	2015以后	G30,G31	前乘客侧座椅模块(BFS)

宝马	5系	2015以后	G30,G31	垂直动态管理(VDC)
宝马	5系	2015以后	G30,G31	自动恒温空调(KLIMA)
宝马	5系	2015以后	G30,G31	充电接口模块(LIM)
宝马	5系	2015以后	G30,G31	压力油箱电子控制系统(TFM)
宝马	5系	2015以后	G30,G31	车辆声效发电机(ASDA)
宝马	5系	2015以后	G30,G31	电机电子装置(EME2)
宝马	5系	2016以后	G38	碰撞安全模块(AIRBAG)
宝马	5系	2016以后	G38	全景摄像机(TRSVC)
宝马	5系	2016以后	G38	后行李箱盖自动操作装置(HKFM)
宝马	5系	2016以后	G38	数字式发动机电子控制系统(DDE/DME)
宝马	5系	2016以后	G38	电动燃油泵控制单元(EKP)
宝马	5系	2016以后	G38	电子变速箱控制系统(EGS)
宝马	5系	2016以后	G38	电机电子装置(EME)
宝马	5系	2016以后	G38	一体式底盘管理系统(ICMQL)
宝马	5系	2016以后	G38	存储器管理电子装置(SMES2)
宝马	5系	2016以后	G38	动态稳定控制系统(DSC)
宝马	5系	2016以后	G38	泊车辅助系统(PMA)
宝马	5系	2016以后	G38	电动机械式助力转向系统(EPS)
宝马	5系	2016以后	G38	顶级高保真放大器(AMP)
宝马	5系	2016以后	G38	垂直动态管理(ICMV)
宝马	5系	2016以后	G38	左侧LED大灯控制模块(LHM_L)
宝马	5系	2016以后	G38	右侧LED大灯控制模块(LHM_R)
宝马	5系	2016以后	G38	车顶功能中心(FZD)
宝马	5系	2016以后	G38	基于摄像头的驾驶员辅助系统(KAFAS)

宝马	5系	2016以后	G38	选档按钮(GWS)
宝马	5系	2016以后	G38	组合仪表(KOMBI)
宝马	5系	2016以后	G38	Combox紧急呼叫(ECALL)
宝马	5系	2016以后	G38	控制器(ZBE)
宝马	5系	2016以后	G38	驾驶员侧后部座椅模块(FAH)
宝马	5系	2016以后	G38	前乘客侧后部座椅模块(BFH)
宝马	5系	2016以后	G38	驾驶员座椅模块(FAS)
宝马	5系	2016以后	G38	前乘客侧座椅模块(BFS)
宝马	5系	2016以后	G38	垂直动态管理(VDC)
宝马	5系	2016以后	G38	自动恒温空调(KLIMA)
宝马	5系	2016以后	G38	充电接口模块(LIM)
宝马	5系	2016以后	G38	压力油箱电子控制系统(TFM)
宝马	5系	2016以后	G38	车辆声效发电机(ASDA)
宝马	5系	2016以后	G38	电机电子装置(EME2)
宝马	6系	2016以后	G38	碰撞安全模块(AIRBAG)
宝马	6系	2016以后	G38	全景摄像机(TRSVC)
宝马	6系	2016以后	G38	后行李箱盖自动操作装置(HKFM)
宝马	6系	2016以后	G38	数字式发动机电子伺控系统(DDE/DME)
宝马	6系	2016以后	G38	电动燃油泵控制单元(EKP)
宝马	6系	2016以后	G38	电子变速箱控制系统(EGS)
宝马	6系	2016以后	G38	电机电子装置(EME)
宝马	6系	2016以后	G38	一体式底盘管理系统(ICMQL)
宝马	6系	2016以后	G38	存储器管理电子装置(SMES2)
宝马	6系	2016以后	G38	动态稳定控制系统(DSC)

宝马	6系	2016以后	G38	泊车辅助系统(PMA)
宝马	6系	2016以后	G38	电动机械式助力转向系统(EPS)
宝马	6系	2016以后	G38	顶级高保真放大器(AMP)
宝马	6系	2016以后	G38	垂直动态管理(ICMV)
宝马	6系	2016以后	G38	左侧LED大灯控制模块(LHM_L)
宝马	6系	2016以后	G38	右侧LED大灯控制模块(LHM_R)
宝马	6系	2016以后	G38	车顶功能中心(FZD)
宝马	6系	2016以后	G38	基于摄像头的驾驶员辅助系统(KAFAS)
宝马	6系	2016以后	G38	选档按钮(GWS)
宝马	6系	2016以后	G38	组合仪表(KOMBI)
宝马	6系	2016以后	G38	Combox紧急呼叫(ECALL)
宝马	6系	2016以后	G38	控制器(ZBE)
宝马	6系	2016以后	G38	驾驶员侧后部座椅模块(FAH)
宝马	6系	2016以后	G38	前乘客侧后部座椅模块(BFH)
宝马	6系	2016以后	G38	驾驶员座椅模块(FAS)
宝马	6系	2016以后	G38	前乘客侧座椅模块(BFS)
宝马	6系	2016以后	G38	垂直动态管理(VDC)
宝马	6系	2016以后	G38	自动恒温空调(KLIMA)
宝马	7系	2013以后	G11,G12	碰撞安全模块(AIRBAG)
宝马	7系	2013以后	G11,G12	全景摄像机(TRSVC)
宝马	7系	2013以后	G11,G12	后行李箱盖自动操作装置(HKFM)
宝马	7系	2013以后	G11,G12	数字式发动机电子伺控系统(DDE/DME)
宝马	7系	2013以后	G11,G12	电动燃油泵控制单元(EKP)
宝马	7系	2013以后	G11,G12	电子变速箱控制系统(EGS)



宝马	7系	2013以后	G11,G12	电机电子装置(EME)
宝马	7系	2013以后	G11,G12	一体式底盘管理系统(ICMQL)
宝马	7系	2013以后	G11,G12	存储器管理电子装置(SMES2)
宝马	7系	2013以后	G11,G12	动态稳定控制系统(DSC)
宝马	7系	2013以后	G11,G12	泊车辅助系统(PMA)
宝马	7系	2013以后	G11,G12	电动机械式助力转向系统(EPS)
宝马	7系	2013以后	G11,G12	顶级高保真放大器(AMP)
宝马	7系	2013以后	G11,G12	垂直动态管理(ICMV)
宝马	7系	2013以后	G11,G12	左侧LED大灯控制模块(LHM_L)
宝马	7系	2013以后	G11,G12	右侧LED大灯控制模块(LHM_R)
宝马	7系	2013以后	G11,G12	车顶功能中心(FZD)
宝马	7系	2013以后	G11,G12	基于摄像头的驾驶员辅助系统(KAFAS)
宝马	7系	2013以后	G11,G12	选档按钮(GWS)
宝马	7系	2013以后	G11,G12	组合仪表(KOMBI)
宝马	7系	2013以后	G11,G12	Combox紧急呼叫(ECALL)
宝马	7系	2013以后	G11,G12	控制器(ZBE)
宝马	7系	2013以后	G11,G12	驾驶员侧后部座椅模块(FAH)
宝马	7系	2013以后	G11,G12	前乘客侧后部座椅模块(BFH)
宝马	7系	2013以后	G11,G12	驾驶员座椅模块(FAS)
宝马	7系	2013以后	G11,G12	前乘客侧座椅模块(BFS)
宝马	7系	2013以后	G11,G12	垂直动态管理(VDC)
宝马	7系	2013以后	G11,G12	自动恒温空调(KLIMA)
宝马	X3	2015以后	G01	碰撞安全模块(AIRBAG)
宝马	X3	2015以后	G01	全景摄像机(TRSVC)

宝马	X3	2015以后	G01	后行李箱盖自动操作装置(HKFM)
宝马	X3	2015以后	G01	数字式发动机电子控制系统(DDE/DME)
宝马	X3	2015以后	G01	电动燃油泵控制单元(EKP)
宝马	X3	2015以后	G01	电子变速箱控制系统(EGS)
宝马	X3	2015以后	G01	电机电子装置(EME)
宝马	X3	2015以后	G01	一体式底盘管理系统(ICMQL)
宝马	X3	2015以后	G01	存储器管理电子装置(SMES2)
宝马	X3	2015以后	G01	动态稳定控制系统(DSC)
宝马	X3	2015以后	G01	泊车辅助系统(PMA)
宝马	X3	2015以后	G01	电动机械式助力转向系统(EPS)
宝马	X3	2015以后	G01	顶级高保真放大器(AMP)
宝马	X3	2015以后	G01	垂直动态管理(ICMV)
宝马	X3	2015以后	G01	左侧LED大灯控制模块(LHM_L)
宝马	X3	2015以后	G01	右侧LED大灯控制模块(LHM_R)
宝马	X3	2015以后	G01	车顶功能中心(FZD)
宝马	X3	2015以后	G01	基于摄像头的驾驶员辅助系统(KAFAS)
宝马	X3	2015以后	G01	选档按钮(GWS)
宝马	X3	2015以后	G01	组合仪表(KOMBI)
宝马	X3	2015以后	G01	Combox紧急呼叫(ECALL)
宝马	X3	2015以后	G01	控制器(ZBE)
宝马	X3	2015以后	G01	驾驶员侧后部座椅模块(FAH)
宝马	X3	2015以后	G01	前乘客侧后部座椅模块(BFH)
宝马	X3	2015以后	G01	驾驶员座椅模块(FAS)
宝马	X3	2015以后	G01	前乘客侧座椅模块(BFS)

宝马	X3	2015以后	G01	垂直动态管理(VDC)
宝马	X3	2015以后	G01	自动恒温空调(KLIMA)
宝马	X3	2018以后	G08	碰撞安全模块(AIRBAG)
宝马	X3	2018以后	G08	全景摄像机(TRSVC)
宝马	X3	2018以后	G08	后行李箱盖自动操作装置(HKFM)
宝马	X3	2018以后	G08	数字式发动机电子控制系统(DDE/DME)
宝马	X3	2018以后	G08	电动燃油泵控制单元(EKP)
宝马	X3	2018以后	G08	电子变速箱控制系统(EGS)
宝马	X3	2018以后	G08	电机电子装置(EME)
宝马	X3	2018以后	G08	一体式底盘管理系统(ICMQL)
宝马	X3	2018以后	G08	存储器管理电子装置(SMES2)
宝马	X3	2018以后	G08	动态稳定控制系统(DSC)
宝马	X3	2018以后	G08	泊车辅助系统(PMA)
宝马	X3	2018以后	G08	电动机械式助力转向系统(EPS)
宝马	X3	2018以后	G08	顶级高保真放大器(AMP)
宝马	X3	2018以后	G08	垂直动态管理(ICMV)
宝马	X3	2018以后	G08	左侧LED大灯控制模块(LHM_L)
宝马	X3	2018以后	G08	右侧LED大灯控制模块(LHM_R)
宝马	X3	2018以后	G08	车顶功能中心(FZD)
宝马	X3	2018以后	G08	基于摄像头的驾驶员辅助系统(KAFAS)
宝马	X3	2018以后	G08	选档按钮(GWS)
宝马	X3	2018以后	G08	组合仪表(KOMBI)
宝马	X3	2018以后	G08	Combox紧急呼叫(ECALL)
宝马	X3	2018以后	G08	控制器(ZBE)

宝马	X3	2018以后	G08	驾驶员侧后部座椅模块(FAH)
宝马	X3	2018以后	G08	前乘客侧后部座椅模块(BFH)
宝马	X3	2018以后	G08	驾驶员座椅模块(FAS)
宝马	X3	2018以后	G08	前乘客侧座椅模块(BFS)
宝马	X3	2018以后	G08	垂直动态管理(VDC)
宝马	X3	2018以后	G08	自动恒温空调(KLIMA)
宝马	X3	2018以后	G08	充电接口模块(LIM)
宝马	X3	2018以后	G08	压力油箱电子控制系统(TFM)
宝马	X3	2018以后	G08	车辆声效发电机(ASDA)
宝马	X3	2018以后	G08	电机电子装置(EME2)
宝马	X5	2018以后	G05	碰撞安全模块(AIRBAG)
宝马	X5	2018以后	G05	全景摄像机(TRSVC)
宝马	X5	2018以后	G05	后行李箱盖自动操作装置(HKFM)
宝马	X5	2018以后	G05	数字式发动机电子控制系统(DDE/DME)
宝马	X5	2018以后	G05	电动燃油泵控制单元(EKP)
宝马	X5	2018以后	G05	电子变速箱控制系统(EGS)
宝马	X5	2018以后	G05	电机电子装置(EME)
宝马	X5	2018以后	G05	一体式底盘管理系统(ICMQL)
宝马	X5	2018以后	G05	存储器管理电子装置(SMES2)
宝马	X5	2018以后	G05	动态稳定控制系统(DSC)
宝马	X5	2018以后	G05	泊车辅助系统(PMA)
宝马	X5	2018以后	G05	电动机械式助力转向系统(EPS)
宝马	X5	2018以后	G05	顶级高保真放大器(AMP)
宝马	X5	2018以后	G05	垂直动态管理(ICMV)

宝马	X5	2018以后	G05	左侧LED大灯控制模块(LHM_L)
宝马	X5	2018以后	G05	右侧LED大灯控制模块(LHM_R)
宝马	X5	2018以后	G05	车顶功能中心(FZD)
宝马	X5	2018以后	G05	基于摄像头的驾驶员辅助系统(KAFAS)
宝马	X5	2018以后	G05	选档按钮(GWS)
宝马	X5	2018以后	G05	组合仪表(KOMBI)
宝马	X5	2018以后	G05	Combox紧急呼叫(ECALL)
宝马	X5	2018以后	G05	控制器(ZBE)
宝马	X5	2018以后	G05	驾驶员侧后部座椅模块(FAH)
宝马	X5	2018以后	G05	前乘客侧后部座椅模块(BFH)
宝马	X5	2018以后	G05	驾驶员座椅模块(FAS)
宝马	X5	2018以后	G05	前乘客侧座椅模块(BFS)
宝马	X5	2018以后	G05	垂直动态管理(VDC)
宝马	X5	2018以后	G05	自动恒温空调(KLIMA)
宝马	X7	2018以后	G07	碰撞安全模块(AIRBAG)
宝马	X7	2018以后	G07	全景摄像机(TRSVC)
宝马	X7	2018以后	G07	后行李箱盖自动操作装置(HKFM)
宝马	X7	2018以后	G07	数字式发动机电子控制系统(DDE/DME)
宝马	X7	2018以后	G07	电动燃油泵控制单元(EKP)
宝马	X7	2018以后	G07	电子变速箱控制系统(EGS)
宝马	X7	2018以后	G07	电机电子装置(EME)
宝马	X7	2018以后	G07	一体式底盘管理系统(ICMQL)
宝马	X7	2018以后	G07	存储器管理电子装置(SMES2)
宝马	X7	2018以后	G07	动态稳定控制系统(DSC)

宝马	X7	2018以后	G07	泊车辅助系统(PMA)
宝马	X7	2018以后	G07	电动机械式助力转向系统(EPS)
宝马	X7	2018以后	G07	顶级高保真放大器(AMP)
宝马	X7	2018以后	G07	垂直动态管理(ICMV)
宝马	X7	2018以后	G07	左侧LED大灯控制模块(LHM_L)
宝马	X7	2018以后	G07	右侧LED大灯控制模块(LHM_R)
宝马	X7	2018以后	G07	车顶功能中心(FZD)
宝马	X7	2018以后	G07	基于摄像头的驾驶员辅助系统(KAFAS)
宝马	X7	2018以后	G07	选档按钮(GWS)
宝马	X7	2018以后	G07	组合仪表(KOMBI)
宝马	X7	2018以后	G07	Combox紧急呼叫(ECALL)
宝马	X7	2018以后	G07	控制器(ZBE)
宝马	X7	2018以后	G07	驾驶员侧后部座椅模块(FAH)
宝马	X7	2018以后	G07	前乘客侧后部座椅模块(BFH)
宝马	X7	2018以后	G07	驾驶员座椅模块(FAS)
宝马	X7	2018以后	G07	前乘客侧座椅模块(BFS)
宝马	X7	2018以后	G07	垂直动态管理(VDC)
宝马	X7	2018以后	G07	自动恒温空调(KLIMA)



刷隐藏功能表

车型	车系	年款	底盘号	功能
宝马	1系	2010以后	F20,F21	自动启停记住上次状态
宝马	1系	2010以后	F20,F21	自动启停默认关闭状态
宝马	1系	2010以后	F20,F21	开门终止升窗
宝马	1系	2010以后	F20,F21	日间行车灯(天使眼)选项
宝马	1系	2010以后	F20,F21	上锁/解锁时的提示音选项
宝马	1系	2010以后	F20,F21	显示发动机功率及扭矩
宝马	1系	2010以后	F20,F21	主机启动画面
宝马	1系	2010以后	F20,F21	灯光设置中显示氛围灯调整
宝马	1系	2010以后	F20,F21	主机开机法律申明
宝马	1系	2010以后	F20,F21	菜单中增加M数字转速显示
宝马	1系	2010以后	F20,F21	折叠后视镜延迟时间
宝马	1系	2010以后	F20,F21	空调记忆上一次状态
宝马	1系	2010以后	F20,F21	空调内循环记忆上一次状态
宝马	2系	2012以后	F22,F23	自动启停记住上次状态
宝马	2系	2012以后	F22,F23	自动启停默认关闭状态
宝马	2系	2012以后	F22,F23	开门终止升窗
宝马	2系	2012以后	F22,F23	日间行车灯(天使眼)选项
宝马	2系	2012以后	F22,F23	上锁/解锁时的提示音选项
宝马	2系	2012以后	F22,F23	显示发动机功率及扭矩
宝马	2系	2012以后	F22,F23	主机启动画面
宝马	2系	2012以后	F22,F23	灯光设置中显示氛围灯调整
宝马	2系	2012以后	F22,F23	主机开机法律申明
宝马	2系	2012以后	F22,F23	菜单中增加M数字转速显示
宝马	2系	2012以后	F22,F23	折叠后视镜延迟时间
宝马	2系	2012以后	F22,F23	空调记忆上一次状态
宝马	2系	2012以后	F22,F23	空调内循环记忆上一次状态

宝马	2系	2014以后	F87	自动启停记住上次状态
宝马	2系	2014以后	F87	自动启停默认关闭状态
宝马	2系	2014以后	F87	开门终止升窗
宝马	2系	2014以后	F87	日间行车灯(天使眼)选项
宝马	2系	2014以后	F87	上锁/解锁时的提示音选项
宝马	2系	2014以后	F87	显示发动机功率及扭矩
宝马	2系	2014以后	F87	主机启动画面
宝马	2系	2014以后	F87	灯光设置中显示氛围灯调整
宝马	2系	2014以后	F87	主机开机法律申明
宝马	2系	2014以后	F87	菜单中增加M数字转速显示
宝马	2系	2014以后	F87	折叠后视镜延迟时间
宝马	2系	2014以后	F87	空调记忆上一次状态
宝马	2系	2014以后	F87	空调内循环记忆上一次状态
宝马	3系	2011以后	F30,F31,F34,F35	自动启停记住上次状态
宝马	3系	2011以后	F30,F31,F34,F35	自动启停默认关闭状态
宝马	3系	2011以后	F30,F31,F34,F35	开门终止升窗
宝马	3系	2011以后	F30,F31,F34,F35	日间行车灯(天使眼)选项
宝马	3系	2011以后	F30,F31,F34,F35	上锁/解锁时的提示音选项
宝马	3系	2011以后	F30,F31,F34,F35	显示发动机功率及扭矩
宝马	3系	2011以后	F30,F31,F34,F35	主机启动画面
宝马	3系	2011以后	F30,F31,F34,F35	灯光设置中显示氛围灯调整
宝马	3系	2011以后	F30,F31,F34,F35	主机开机法律申明
宝马	3系	2011以后	F30,F31,F34,F35	菜单中增加M数字转速显示
宝马	3系	2011以后	F30,F31,F34,F35	折叠后视镜延迟时间
宝马	3系	2011以后	F30,F31,F34,F35	空调记忆上一次状态
宝马	3系	2011以后	F30,F31,F34,F35	空调内循环记忆上一次状态
宝马	3系	2012以后	F80	自动启停记住上次状态
宝马	3系	2012以后	F80	自动启停默认关闭状态
宝马	3系	2012以后	F80	开门终止升窗

宝马	3系	2012以后	F80	日间行车灯(天使眼)选项
宝马	3系	2012以后	F80	上锁/解锁时的提示音选项
宝马	3系	2012以后	F80	显示发动机功率及扭矩
宝马	3系	2012以后	F80	主机启动画面
宝马	3系	2012以后	F80	灯光设置中显示氛围灯调整
宝马	3系	2012以后	F80	主机开机法律申明
宝马	3系	2012以后	F80	菜单中增加M数字转速显示
宝马	3系	2012以后	F80	折叠后视镜延迟时间
宝马	3系	2012以后	F80	空调记忆上一次状态
宝马	3系	2012以后	F80	空调内循环记忆上一次状态
宝马	4系	2012以后	F32,F33,F36	自动启停记住上次状态
宝马	4系	2012以后	F32,F33,F36	自动启停默认关闭状态
宝马	4系	2012以后	F32,F33,F36	开门终止升窗
宝马	4系	2012以后	F32,F33,F36	日间行车灯(天使眼)选项
宝马	4系	2012以后	F32,F33,F36	上锁/解锁时的提示音选项
宝马	4系	2012以后	F32,F33,F36	显示发动机功率及扭矩
宝马	4系	2012以后	F32,F33,F36	主机启动画面
宝马	4系	2012以后	F32,F33,F36	灯光设置中显示氛围灯调整
宝马	4系	2012以后	F32,F33,F36	主机开机法律申明
宝马	4系	2012以后	F32,F33,F36	菜单中增加M数字转速显示
宝马	4系	2012以后	F32,F33,F36	折叠后视镜延迟时间
宝马	4系	2012以后	F32,F33,F36	空调记忆上一次状态
宝马	4系	2012以后	F32,F33,F36	空调内循环记忆上一次状态
宝马	4系	2013以后	F82,F83	自动启停记住上次状态
宝马	4系	2013以后	F82,F83	自动启停默认关闭状态
宝马	4系	2013以后	F82,F83	开门终止升窗
宝马	4系	2013以后	F82,F83	日间行车灯(天使眼)选项
宝马	4系	2013以后	F82,F83	上锁/解锁时的提示音选项
宝马	4系	2013以后	F82,F83	显示发动机功率及扭矩

宝马	4系	2013以后	F82,F83	主机启动画面
宝马	4系	2013以后	F82,F83	灯光设置中显示氛围灯调整
宝马	4系	2013以后	F82,F83	主机开机法律申明
宝马	4系	2013以后	F82,F83	菜单中增加M数字转速显示
宝马	4系	2013以后	F82,F83	折叠后视镜延迟时间
宝马	4系	2013以后	F82,F83	空调记忆上一次状态
宝马	4系	2013以后	F82,F83	空调内循环记忆上一次状态
宝马	5系	2008以后	F07	日间行车灯(天使眼)选项
宝马	5系	2008以后	F07	上锁/解锁时的提示音选项
宝马	5系	2008以后	F07	显示发动机功率及扭矩
宝马	5系	2008以后	F07	主机启动画面
宝马	5系	2008以后	F07	灯光设置中显示氛围灯调整
宝马	5系	2008以后	F07	主机开机法律申明
宝马	5系	2008以后	F07	菜单中增加M数字转速显示
宝马	5系	2008以后	F07	油位菜单
宝马	5系	2008以后	F07	电子罗盘
宝马	5系	2008以后	F07	激活菜单力矩和xDrive状态
宝马	5系	2008以后	F07	开门终止升窗
宝马	5系	2008以后	F07	自动启停记住上次状态
宝马	5系	2008以后	F07	自动启停默认关闭状态
宝马	5系	2008以后	F07	熄火后开门关闭主机
宝马	5系	2008以后	F07	折叠后视镜延迟时间
宝马	5系	2008以后	F07	数字车速
宝马	5系	2008以后	F07	仪表模拟瞬时油耗20改30
宝马	5系	2008以后	F07	空调记忆上一次状态
宝马	5系	2008以后	F07	空调内循环记忆上一次状态
宝马	5系	2009以后	F10,F11,F18	自动启停记住上次状态
宝马	5系	2009以后	F10,F11,F18	自动启停默认关闭状态
宝马	5系	2009以后	F10,F11,F18	熄火后开门关闭主机

宝马	5系	2009以后	F10,F11,F18	折叠后视镜延迟时间
宝马	5系	2009以后	F10,F11,F18	日间行车灯(天使眼)选项
宝马	5系	2009以后	F10,F11,F18	上锁/解锁时的提示音选项
宝马	5系	2009以后	F10,F11,F18	显示发动机功率及扭矩
宝马	5系	2009以后	F10,F11,F18	主机启动画面
宝马	5系	2009以后	F10,F11,F18	灯光设置中显示氛围灯调整
宝马	5系	2009以后	F10,F11,F18	主机开机法律申明
宝马	5系	2009以后	F10,F11,F18	菜单中增加M数字转速显示
宝马	5系	2009以后	F10,F11,F18	油位菜单
宝马	5系	2009以后	F10,F11,F18	电子罗盘
宝马	5系	2009以后	F10,F11,F18	激活菜单力矩和xDrive状态
宝马	5系	2009以后	F10,F11,F18	开门终止升窗
宝马	5系	2009以后	F10,F11,F18	数字车速
宝马	5系	2009以后	F10,F11,F18	仪表模拟瞬时油耗20改30
宝马	5系	2009以后	F10,F11,F18	空调记忆上一次状态
宝马	5系	2009以后	F10,F11,F18	空调内循环记忆上一次状态
宝马	6系	2009以后	F06,F12,F13	自动启停记住上次状态
宝马	6系	2009以后	F06,F12,F13	自动启停默认关闭状态
宝马	6系	2009以后	F06,F12,F13	熄火后开门关闭主机
宝马	6系	2009以后	F06,F12,F13	折叠后视镜延迟时间
宝马	6系	2009以后	F06,F12,F13	日间行车灯(天使眼)选项
宝马	6系	2009以后	F06,F12,F13	上锁/解锁时的提示音选项
宝马	6系	2009以后	F06,F12,F13	显示发动机功率及扭矩
宝马	6系	2009以后	F06,F12,F13	主机启动画面
宝马	6系	2009以后	F06,F12,F13	灯光设置中显示氛围灯调整
宝马	6系	2009以后	F06,F12,F13	主机开机法律申明
宝马	6系	2009以后	F06,F12,F13	菜单中增加M数字转速显示
宝马	6系	2009以后	F06,F12,F13	油位菜单
宝马	6系	2009以后	F06,F12,F13	电子罗盘

宝马	6系	2009以后	F06,F12,F13	激活菜单力矩和xDrive状态
宝马	6系	2009以后	F06,F12,F13	开门终止升窗
宝马	6系	2009以后	F06,F12,F13	数字车速
宝马	6系	2009以后	F06,F12,F13	空调记忆上一次状态
宝马	6系	2009以后	F06,F12,F13	空调内循环记忆上一次状态
宝马	6系	2009以后	F06,F12,F13	仪表模拟瞬时油耗20改30
宝马	6系	2009以后	F06,F12,F13	空调记忆上一次状态
宝马	6系	2009以后	F06,F12,F13	空调内循环记忆上一次状态
宝马	7系	2007-2015	F01,F02,F03,F04	日间行车灯(天使眼)选项
宝马	7系	2007-2015	F01,F02,F03,F04	上锁/解锁时的提示音选项
宝马	7系	2007-2015	F01,F02,F03,F04	显示发动机功率及扭矩
宝马	7系	2007-2015	F01,F02,F03,F04	主机启动画面
宝马	7系	2007-2015	F01,F02,F03,F04	灯光设置中显示氛围灯调整
宝马	7系	2007-2015	F01,F02,F03,F04	主机开机法律声明
宝马	7系	2007-2015	F01,F02,F03,F04	菜单中增加M数字转速显示
宝马	7系	2007-2015	F01,F02,F03,F04	油位菜单
宝马	7系	2007-2015	F01,F02,F03,F04	电子罗盘
宝马	7系	2007-2015	F01,F02,F03,F04	激活菜单力矩和xDrive状态
宝马	7系	2007-2015	F01,F02,F03,F04	开门终止升窗
宝马	7系	2007-2015	F01,F02,F03,F04	自动启停记住上次状态
宝马	7系	2007-2015	F01,F02,F03,F04	自动启停默认关闭状态
宝马	7系	2007-2015	F01,F02,F03,F04	熄火后开门关闭主机
宝马	7系	2007-2015	F01,F02,F03,F04	折叠后视镜延迟时间
宝马	7系	2007-2015	F01,F02,F03,F04	数字车速
宝马	7系	2007-2015	F01,F02,F03,F04	仪表模拟瞬时油耗20改30
宝马	7系	2007-2015	F01,F02,F03,F04	空调记忆上一次状态
宝马	7系	2007-2015	F01,F02,F03,F04	空调内循环记忆上一次状态
宝马	X3	2009以后	F25	自动启停记住上次状态
宝马	X3	2009以后	F25	自动启停默认关闭状态



宝马	X3	2009以后	F25	熄火后开门关闭主机
宝马	X3	2009以后	F25	折叠后视镜延迟时间
宝马	X3	2009以后	F25	日间行车灯(天使眼)选项
宝马	X3	2009以后	F25	上锁/解锁时的提示音选项
宝马	X3	2009以后	F25	显示发动机功率及扭矩
宝马	X3	2009以后	F25	主机启动画面
宝马	X3	2009以后	F25	灯光设置中显示氛围灯调整
宝马	X3	2009以后	F25	主机开机法律申明
宝马	X3	2009以后	F25	菜单中增加M数字转速显示
宝马	X3	2009以后	F25	油位菜单
宝马	X3	2009以后	F25	电子罗盘
宝马	X3	2009以后	F25	激活菜单力矩和xDrive状态
宝马	X3	2009以后	F25	开门终止升窗
宝马	X3	2009以后	F25	数字车速
宝马	X3	2009以后	F25	仪表模拟瞬时油耗20改30
宝马	X3	2009以后	F25	空调记忆上一次状态
宝马	X3	2009以后	F25	空调内循环记忆上一次状态
宝马	X4	2013以后	F26	自动启停记住上次状态
宝马	X4	2013以后	F26	自动启停默认关闭状态
宝马	X4	2013以后	F26	熄火后开门关闭主机
宝马	X4	2013以后	F26	折叠后视镜延迟时间
宝马	X4	2013以后	F26	日间行车灯(天使眼)选项
宝马	X4	2013以后	F26	上锁/解锁时的提示音选项
宝马	X4	2013以后	F26	显示发动机功率及扭矩
宝马	X4	2013以后	F26	主机启动画面
宝马	X4	2013以后	F26	灯光设置中显示氛围灯调整
宝马	X4	2013以后	F26	主机开机法律申明
宝马	X4	2013以后	F26	菜单中增加M数字转速显示
宝马	X4	2013以后	F26	油位菜单

宝马	X4	2013以后	F26	电子罗盘
宝马	X4	2013以后	F26	激活菜单力矩和xDrive状态
宝马	X4	2013以后	F26	开门终止升窗
宝马	X4	2013以后	F26	数字车速
宝马	X4	2013以后	F26	仪表模拟瞬时油耗20改30
宝马	X4	2013以后	F26	空调记忆上一次状态
宝马	X4	2013以后	F26	空调内循环记忆上一次状态
宝马	X5	2013以后	F15,F85	自动启停记住上次状态
宝马	X5	2013以后	F15,F85	自动启停默认关闭状态
宝马	X5	2013以后	F15,F85	熄火后开门关闭主机
宝马	X5	2013以后	F15,F85	折叠后视镜延迟时间
宝马	X5	2013以后	F15,F85	日间行车灯(天使眼)选项
宝马	X5	2013以后	F15,F85	上锁/解锁时的提示音选项
宝马	X5	2013以后	F15,F85	显示发动机功率及扭矩
宝马	X5	2013以后	F15,F85	主机启动画面
宝马	X5	2013以后	F15,F85	灯光设置中显示氛围灯调整
宝马	X5	2013以后	F15,F85	主机开机法律申明
宝马	X5	2013以后	F15,F85	菜单中增加M数字转速显示
宝马	X5	2013以后	F15,F85	油位菜单
宝马	X5	2013以后	F15,F85	电子罗盘
宝马	X5	2013以后	F15,F85	激活菜单力矩和xDrive状态
宝马	X5	2013以后	F15,F85	开门终止升窗
宝马	X5	2013以后	F15,F85	数字车速
宝马	X5	2013以后	F15,F85	仪表模拟瞬时油耗20改30
宝马	X5	2013以后	F15,F85	空调记忆上一次状态
宝马	X5	2013以后	F15,F85	空调内循环记忆上一次状态
宝马	X6	2013以后	F16,F86	自动启停记住上次状态
宝马	X6	2013以后	F16,F86	自动启停默认关闭状态
宝马	X6	2013以后	F16,F86	熄火后开门关闭主机

宝马	X6	2013以后	F16,F86	折叠后视镜延迟时间
宝马	X6	2013以后	F16,F86	日间行车灯(天使眼)选项
宝马	X6	2013以后	F16,F86	上锁/解锁时的提示音选项
宝马	X6	2013以后	F16,F86	显示发动机功率及扭矩
宝马	X6	2013以后	F16,F86	主机启动画面
宝马	X6	2013以后	F16,F86	灯光设置中显示氛围灯调整
宝马	X6	2013以后	F16,F86	主机开机法律申明
宝马	X6	2013以后	F16,F86	菜单中增加M数字转速显示
宝马	X6	2013以后	F16,F86	油位菜单
宝马	X6	2013以后	F16,F86	电子罗盘
宝马	X6	2013以后	F16,F86	激活菜单力矩和xDrive状态
宝马	X6	2013以后	F16,F86	开门终止升窗
宝马	X6	2013以后	F16,F86	数字车速
宝马	X6	2013以后	F16,F86	仪表模拟瞬时油耗20改30
宝马	X6	2013以后	F16,F86	空调记忆上一次状态
宝马	X6	2013以后	F16,F86	空调内循环记忆上一次状态
宝马	MINI	2013以后	F54,F55,F56,F57,F60	自动启停默认关闭状态
宝马	MINI	2013以后	F54,F55,F56,F57,F60	熄火后开门关闭主机
宝马	MINI	2013以后	F54,F55,F56,F57,F60	折叠后视镜延迟时间
宝马	MINI	2013以后	F54,F55,F56,F57,F60	开门终止升窗
宝马	MINI	2013以后	F54,F55,F56,F57,F60	自动启停记住上次状态
宝马	MINI	2013以后	F54,F55,F56,F57,F60	日间行车灯(天使眼)选项
宝马	MINI	2013以后	F54,F55,F56,F57,F60	上锁/解锁时的提示音选项
宝马	MINI	2013以后	F54,F55,F56,F57,F60	显示发动机功率及扭矩
宝马	MINI	2013以后	F54,F55,F56,F57,F60	主机启动画面
宝马	MINI	2013以后	F54,F55,F56,F57,F60	灯光设置中显示氛围灯调整
宝马	MINI	2013以后	F54,F55,F56,F57,F60	主机开机法律申明
宝马	MINI	2013以后	F54,F55,F56,F57,F60	菜单中增加M数字转速显示
宝马	MINI	2013以后	F54,F55,F56,F57,F60	油位菜单

宝马	MINI	2013以后	F54,F55,F56,F57,F60	电子罗盘
宝马	MINI	2013以后	F54,F55,F56,F57,F60	激活菜单力矩和xDrive状态
宝马	MINI	2013以后	F54,F55,F56,F57,F60	空调记忆上一次状态
宝马	MINI	2013以后	F54,F55,F56,F57,F60	空调内循环记忆上一次状态
宝马	X1	2015以后	F48,F49	自动启停默认关闭状态
宝马	X1	2015以后	F48,F49	熄火后开门关闭主机
宝马	X1	2015以后	F48,F49	折叠后视镜延迟时间
宝马	X1	2015以后	F48,F49	开门终止升窗
宝马	X1	2015以后	F48,F49	自动启停记住上次状态
宝马	X1	2015以后	F48,F49	日间行车灯(天使眼)选项
宝马	X1	2015以后	F48,F49	上锁/解锁时的提示音选项
宝马	X1	2015以后	F48,F49	显示发动机功率及扭矩
宝马	X1	2015以后	F48,F49	主机启动画面
宝马	X1	2015以后	F48,F49	灯光设置中显示氛围灯调整
宝马	X1	2015以后	F48,F49	主机开机法律申明
宝马	X1	2015以后	F48,F49	菜单中增加M数字转速显示
宝马	X1	2015以后	F48,F49	油位菜单
宝马	X1	2015以后	F48,F49	电子罗盘
宝马	X1	2015以后	F48,F49	激活菜单力矩和xDrive状态
宝马	X1	2015以后	F48,F49	开门后自动关闭收音机电源
宝马	X1	2015以后	F48,F49	前排开门终止升窗
宝马	X1	2015以后	F48,F49	后排开门终止升窗
宝马	X1	2015以后	F48,F49	短按遥控器开启后备箱
宝马	X1	2015以后	F48,F49	倒车时门把手灯亮起
宝马	X1	2015以后	F48,F49	开门终止升窗
宝马	X1	2015以后	F48,F49	转向灯次数5次
宝马	X1	2015以后	F48,F49	主机增加锁车折叠后视镜菜单
宝马	X1	2015以后	F48,F49	主机增加转向灯闪5次菜单
宝马	X1	2015以后	F48,F49	空调记忆上一次状态

宝马	X1	2015以后	F48,F49	空调内循环记忆上一次状态
宝马	1系	2015以后	F52	自动启停默认关闭状态
宝马	1系	2015以后	F52	熄火后开门关闭主机
宝马	1系	2015以后	F52	折叠后视镜延迟时间
宝马	1系	2015以后	F52	开门终止升窗
宝马	1系	2015以后	F52	自动启停记住上次状态
宝马	1系	2015以后	F52	日间行车灯(天使眼)选项
宝马	1系	2015以后	F52	上锁/解锁时的提示音选项
宝马	1系	2015以后	F52	显示发动机功率及扭矩
宝马	1系	2015以后	F52	主机启动画面
宝马	1系	2015以后	F52	灯光设置中显示氛围灯调整
宝马	1系	2015以后	F52	主机开机法律申明
宝马	1系	2015以后	F52	菜单中增加M数字转速显示
宝马	1系	2015以后	F52	油位菜单
宝马	1系	2015以后	F52	电子罗盘
宝马	1系	2015以后	F52	激活菜单力矩和xDrive状态
宝马	1系	2015以后	F52	开门后自动关闭收音机电源
宝马	1系	2015以后	F52	前排开门终止升窗
宝马	1系	2015以后	F52	后排开门终止升窗
宝马	1系	2015以后	F52	短按遥控器开启后备箱
宝马	1系	2015以后	F52	倒车时门把手灯亮起
宝马	1系	2015以后	F52	开门终止升窗
宝马	1系	2015以后	F52	转向灯次数5次
宝马	1系	2015以后	F52	主机增加锁车折叠后视镜菜单
宝马	1系	2015以后	F52	主机增加转向灯闪5次菜单
宝马	1系	2015以后	F52	空调记忆上一次状态
宝马	1系	2015以后	F52	空调内循环记忆上一次状态
宝马	2系	2013以后	F45,F46	自动启停默认关闭状态
宝马	2系	2013以后	F45,F46	熄火后开门关闭主机

宝马	2系	2013以后	F45,F46	折叠后视镜延迟时间
宝马	2系	2013以后	F45,F46	开门终止升窗
宝马	2系	2013以后	F45,F46	自动启停记住上次状态
宝马	2系	2013以后	F45,F46	日间行车灯(天使眼)选项
宝马	2系	2013以后	F45,F46	上锁/解锁时的提示音选项
宝马	2系	2013以后	F45,F46	显示发动机功率及扭矩
宝马	2系	2013以后	F45,F46	主机启动画面
宝马	2系	2013以后	F45,F46	灯光设置中显示氛围灯调整
宝马	2系	2013以后	F45,F46	主机开机法律申明
宝马	2系	2013以后	F45,F46	菜单中增加M数字转速显示
宝马	2系	2013以后	F45,F46	油位菜单
宝马	2系	2013以后	F45,F46	电子罗盘
宝马	2系	2013以后	F45,F46	激活菜单力矩和xDrive状态
宝马	2系	2013以后	F45,F46	开门后自动关闭收音机电源
宝马	2系	2013以后	F45,F46	前排开门终止升窗
宝马	2系	2013以后	F45,F46	后排开门终止升窗
宝马	2系	2013以后	F45,F46	短按遥控器开启后备箱
宝马	2系	2013以后	F45,F46	倒车时门把手灯亮起
宝马	2系	2013以后	F45,F46	开门终止升窗
宝马	2系	2013以后	F45,F46	转向灯次数5次
宝马	2系	2013以后	F45,F46	主机增加锁车折叠后视镜菜单
宝马	2系	2013以后	F45,F46	主机增加转向灯闪5次菜单
宝马	2系	2013以后	F45,F46	空调记忆上一次状态
宝马	2系	2013以后	F45,F46	空调内循环记忆上一次状态
宝马	3系	2015以后	G28,G21,G20	自动启停记住上次状态
宝马	3系	2015以后	G28,G21,G20	开门终止升窗
宝马	3系	2015以后	G28,G21,G20	日间行车灯(天使眼)选项
宝马	3系	2015以后	G28,G21,G20	上锁/解锁时的提示音选项
宝马	3系	2015以后	G28,G21,G20	显示发动机功率及扭矩



宝马	3系	2015以后	G28,G21,G20	主机启动画面
宝马	3系	2015以后	G28,G21,G20	灯光设置中显示氛围灯调整
宝马	3系	2015以后	G28,G21,G20	主机开机法律申明
宝马	3系	2015以后	G28,G21,G20	油位菜单
宝马	3系	2015以后	G28,G21,G20	电子罗盘
宝马	3系	2015以后	G28,G21,G20	激活菜单力矩和xDrive状态
宝马	3系	2015以后	G28,G21,G20	开门一键升窗（后窗）
宝马	3系	2015以后	G28,G21,G20	通过钥匙允许关闭窗户和天窗
宝马	3系	2015以后	G28,G21,G20	一键折叠后视镜
宝马	3系	2015以后	G28,G21,G20	倒车时后视镜下翻角度调整
宝马	3系	2015以后	G28,G21,G20	仪表330
宝马	3系	2015以后	G28,G21,G20	瞬时油耗最大值改为 30L
宝马	3系	2015以后	G28,G21,G20	数字车速
宝马	3系	2015以后	G28,G21,G20	关闭倒车影像法律声明
宝马	3系	2015以后	G28,G21,G20	关闭夜视警告法律声明
宝马	3系	2015以后	G28,G21,G20	ID5改ID6
宝马	3系	2015以后	G28,G21,G20	行车可看视频
宝马	3系	2015以后	G28,G21,G20	空调记忆上一次状态
宝马	3系	2015以后	G28,G21,G20	空调内循环记忆上一次状态
宝马	3系	2015以后	G28,G21,G20	钥匙可控制电尾门开启关闭
宝马	3系	2015以后	G28,G21,G20	胎压数字和温度显示
宝马	4系	2020以后	G22,G23,G26	自动启停记住上次状态
宝马	4系	2020以后	G22,G23,G26	开门终止升窗
宝马	4系	2020以后	G22,G23,G26	日间行车灯(天使眼)选项
宝马	4系	2020以后	G22,G23,G26	上锁/解锁时的提示音选项
宝马	4系	2020以后	G22,G23,G26	显示发动机功率及扭矩
宝马	4系	2020以后	G22,G23,G26	主机启动画面
宝马	4系	2020以后	G22,G23,G26	灯光设置中显示氛围灯调整
宝马	4系	2020以后	G22,G23,G26	主机开机法律申明

宝马	4系	2020以后	G22,G23,G26	油位菜单
宝马	4系	2020以后	G22,G23,G26	电子罗盘
宝马	4系	2020以后	G22,G23,G26	激活菜单力矩和xDrive状态
宝马	4系	2020以后	G22,G23,G26	开门一键升窗（后窗）
宝马	4系	2020以后	G22,G23,G26	通过钥匙允许关闭窗户和天窗
宝马	4系	2020以后	G22,G23,G26	一键折叠后视镜
宝马	4系	2020以后	G22,G23,G26	倒车时后视镜下翻角度调整
宝马	4系	2020以后	G22,G23,G26	仪表330
宝马	4系	2020以后	G22,G23,G26	瞬时油耗最大值改为 30L
宝马	4系	2020以后	G22,G23,G26	数字车速
宝马	4系	2020以后	G22,G23,G26	关闭倒车影像法律声明
宝马	4系	2020以后	G22,G23,G26	关闭夜视警告法律声明
宝马	4系	2020以后	G22,G23,G26	ID5改ID6
宝马	4系	2020以后	G22,G23,G26	行车可看视频
宝马	4系	2020以后	G22,G23,G26	空调记忆上一次状态
宝马	4系	2020以后	G22,G23,G26	空调内循环记忆上一次状态
宝马	4系	2020以后	G22,G23,G26	钥匙可控制电尾门开启关闭
宝马	4系	2020以后	G22,G23,G26	胎压数字和温度显示
宝马	5系	2015以后	G28,G21,G20	自动启停记住上次状态
宝马	5系	2015以后	G28,G21,G20	开门终止升窗
宝马	5系	2015以后	G28,G21,G20	日间行车灯(天使眼)选项
宝马	5系	2015以后	G28,G21,G20	上锁/解锁时的提示音选项
宝马	5系	2015以后	G28,G21,G20	显示发动机功率及扭矩
宝马	5系	2015以后	G28,G21,G20	主机启动画面
宝马	5系	2015以后	G28,G21,G20	灯光设置中显示氛围灯调整
宝马	5系	2015以后	G28,G21,G20	主机开机法律申明
宝马	5系	2015以后	G28,G21,G20	油位菜单
宝马	5系	2015以后	G28,G21,G20	电子罗盘
宝马	5系	2015以后	G28,G21,G20	激活菜单力矩和xDrive状态

宝马	5系	2015以后	G28,G21,G20	开门一键升窗（后窗）
宝马	5系	2015以后	G28,G21,G20	通过钥匙允许关闭窗户和天窗
宝马	5系	2015以后	G28,G21,G20	一键折叠后视镜
宝马	5系	2015以后	G28,G21,G20	倒车时后视镜下翻角度调整
宝马	5系	2015以后	G28,G21,G20	仪表330
宝马	5系	2015以后	G28,G21,G20	瞬时油耗最大值改为 30L
宝马	5系	2015以后	G28,G21,G20	数字车速
宝马	5系	2015以后	G28,G21,G20	关闭倒车影像法律声明
宝马	5系	2015以后	G28,G21,G20	关闭夜视警告法律声明
宝马	5系	2015以后	G28,G21,G20	ID5改ID6
宝马	5系	2015以后	G28,G21,G20	行车可看视频
宝马	5系	2015以后	G28,G21,G20	空调记忆上一次状态
宝马	5系	2015以后	G28,G21,G20	空调内循环记忆上一次状态
宝马	5系	2015以后	G28,G21,G20	钥匙可控制电尾门开启关闭
宝马	5系	2015以后	G28,G21,G20	胎压数字和温度显示
宝马	5系	2016以后	G38	自动启停记住上次状态
宝马	5系	2016以后	G38	开门终止升窗
宝马	5系	2016以后	G38	日间行车灯(天使眼)选项
宝马	5系	2016以后	G38	上锁/解锁时的提示音选项
宝马	5系	2016以后	G38	显示发动机功率及扭矩
宝马	5系	2016以后	G38	主机启动画面
宝马	5系	2016以后	G38	灯光设置中显示氛围灯调整
宝马	5系	2016以后	G38	主机开机法律申明
宝马	5系	2016以后	G38	油位菜单
宝马	5系	2016以后	G38	电子罗盘
宝马	5系	2016以后	G38	激活菜单力矩和xDrive状态
宝马	5系	2016以后	G38	开门一键升窗（后窗）
宝马	5系	2016以后	G38	通过钥匙允许关闭窗户和天窗
宝马	5系	2016以后	G38	一键折叠后视镜

宝马	5系	2016以后	G38	倒车时后视镜下翻角度调整
宝马	5系	2016以后	G38	仪表330
宝马	5系	2016以后	G38	瞬时油耗最大值改为 30L
宝马	5系	2016以后	G38	数字车速
宝马	5系	2016以后	G38	关闭倒车影像法律声明
宝马	5系	2016以后	G38	关闭夜视警告法律声明
宝马	5系	2016以后	G38	ID5改ID6
宝马	5系	2016以后	G38	行车可看视频
宝马	5系	2016以后	G38	空调记忆上一次状态
宝马	5系	2016以后	G38	空调内循环记忆上一次状态
宝马	5系	2016以后	G38	钥匙可控制电尾门开启关闭
宝马	5系	2016以后	G38	胎压数字和温度显示
宝马	6系	2017以后	G32	自动启停记住上次状态
宝马	6系	2017以后	G32	开门终止升窗
宝马	6系	2017以后	G32	日间行车灯(天使眼)选项
宝马	6系	2017以后	G32	上锁/解锁时的提示音选项
宝马	6系	2017以后	G32	显示发动机功率及扭矩
宝马	6系	2017以后	G32	主机启动画面
宝马	6系	2017以后	G32	灯光设置中显示氛围灯调整
宝马	6系	2017以后	G32	主机开机法律申明
宝马	6系	2017以后	G32	油位菜单
宝马	6系	2017以后	G32	电子罗盘
宝马	6系	2017以后	G32	激活菜单力矩和xDrive状态
宝马	6系	2017以后	G32	开门一键升窗（后窗）
宝马	6系	2017以后	G32	通过钥匙允许关闭窗户和天窗
宝马	6系	2017以后	G32	一键折叠后视镜
宝马	6系	2017以后	G32	倒车时后视镜下翻角度调整
宝马	6系	2017以后	G32	仪表330
宝马	6系	2017以后	G32	瞬时油耗最大值改为 30L

宝马	6系	2017以后	G32	数字车速
宝马	6系	2017以后	G32	关闭倒车影像法律声明
宝马	6系	2017以后	G32	关闭夜视警告法律声明
宝马	6系	2017以后	G32	ID5改ID6
宝马	6系	2017以后	G32	行车可看视频
宝马	6系	2017以后	G32	空调记忆上一次状态
宝马	6系	2017以后	G32	空调内循环记忆上一次状态
宝马	6系	2017以后	G32	钥匙可控制电尾门开启关闭
宝马	6系	2017以后	G32	胎压数字和温度显示
宝马	7系	2013以后	G11,G12	自动启停记住上次状态
宝马	7系	2013以后	G11,G12	开门终止升窗
宝马	7系	2013以后	G11,G12	日间行车灯(天使眼)选项
宝马	7系	2013以后	G11,G12	上锁/解锁时的提示音选项
宝马	7系	2013以后	G11,G12	显示发动机功率及扭矩
宝马	7系	2013以后	G11,G12	主机启动画面
宝马	7系	2013以后	G11,G12	灯光设置中显示氛围灯调整
宝马	7系	2013以后	G11,G12	主机开机法律申明
宝马	7系	2013以后	G11,G12	油位菜单
宝马	7系	2013以后	G11,G12	电子罗盘
宝马	7系	2013以后	G11,G12	激活菜单力矩和xDrive状态
宝马	7系	2013以后	G11,G12	开门一键升窗（后窗）
宝马	7系	2013以后	G11,G12	通过钥匙允许关闭窗户和天窗
宝马	7系	2013以后	G11,G12	一键折叠后视镜
宝马	7系	2013以后	G11,G12	倒车时后视镜下翻角度调整
宝马	7系	2013以后	G11,G12	仪表330
宝马	7系	2013以后	G11,G12	瞬时油耗最大值改为 30L
宝马	7系	2013以后	G11,G12	数字车速
宝马	7系	2013以后	G11,G12	关闭倒车影像法律声明
宝马	7系	2013以后	G11,G12	关闭夜视警告法律声明

宝马	7系	2013以后	G11,G12	ID5改ID6
宝马	7系	2013以后	G11,G12	行车可看视频
宝马	7系	2013以后	G11,G12	空调记忆上一次状态
宝马	7系	2013以后	G11,G12	空调内循环记忆上一次状态
宝马	7系	2013以后	G11,G12	钥匙可控制电尾门开启关闭
宝马	7系	2013以后	G11,G12	胎压数字和温度显示
宝马	8系	2018以后	G14,G15,G16	自动启停记住上次状态
宝马	8系	2018以后	G14,G15,G16	开门终止升窗
宝马	8系	2018以后	G14,G15,G16	日间行车灯(天使眼)选项
宝马	8系	2018以后	G14,G15,G16	上锁/解锁时的提示音选项
宝马	8系	2018以后	G14,G15,G16	显示发动机功率及扭矩
宝马	8系	2018以后	G14,G15,G16	主机启动画面
宝马	8系	2018以后	G14,G15,G16	灯光设置中显示氛围灯调整
宝马	8系	2018以后	G14,G15,G16	主机开机法律声明
宝马	8系	2018以后	G14,G15,G16	油位菜单
宝马	8系	2018以后	G14,G15,G16	电子罗盘
宝马	8系	2018以后	G14,G15,G16	激活菜单力矩和xDrive状态
宝马	8系	2018以后	G14,G15,G16	开门一键升窗(后窗)
宝马	8系	2018以后	G14,G15,G16	通过钥匙允许关闭窗户和天窗
宝马	8系	2018以后	G14,G15,G16	一键折叠后视镜
宝马	8系	2018以后	G14,G15,G16	倒车时后视镜下翻角度调整
宝马	8系	2018以后	G14,G15,G16	仪表330
宝马	8系	2018以后	G14,G15,G16	瞬时油耗最大值改为30L
宝马	8系	2018以后	G14,G15,G16	数字车速
宝马	8系	2018以后	G14,G15,G16	关闭倒车影像法律声明
宝马	8系	2018以后	G14,G15,G16	关闭夜视警告法律声明
宝马	8系	2018以后	G14,G15,G16	ID5改ID6
宝马	8系	2018以后	G14,G15,G16	行车可看视频
宝马	8系	2018以后	G14,G15,G16	空调记忆上一次状态



宝马	8系	2018以后	G14,G15,G16	空调内循环记忆上一次状态
宝马	8系	2018以后	G14,G15,G16	钥匙可控制电尾门开启关闭
宝马	8系	2018以后	G14,G15,G16	胎压数字和温度显示
宝马	X3	2015以后	G01,G08	自动启停记住上次状态
宝马	X3	2015以后	G01,G08	开门终止升窗
宝马	X3	2015以后	G01,G08	日间行车灯(天使眼)选项
宝马	X3	2015以后	G01,G08	上锁/解锁时的提示音选项
宝马	X3	2015以后	G01,G08	显示发动机功率及扭矩
宝马	X3	2015以后	G01,G08	主机启动画面
宝马	X3	2015以后	G01,G08	灯光设置中显示氛围灯调整
宝马	X3	2015以后	G01,G08	主机开机法律申明
宝马	X3	2015以后	G01,G08	油位菜单
宝马	X3	2015以后	G01,G08	电子罗盘
宝马	X3	2015以后	G01,G08	激活菜单力矩和xDrive状态
宝马	X3	2015以后	G01,G08	开门一键升窗(后窗)
宝马	X3	2015以后	G01,G08	通过钥匙允许关闭窗户和天窗
宝马	X3	2015以后	G01,G08	一键折叠后视镜
宝马	X3	2015以后	G01,G08	倒车时后视镜下翻角度调整
宝马	X3	2015以后	G01,G08	仪表330
宝马	X3	2015以后	G01,G08	瞬时油耗最大值改为30L
宝马	X3	2015以后	G01,G08	数字车速
宝马	X3	2015以后	G01,G08	关闭倒车影像法律声明
宝马	X3	2015以后	G01,G08	关闭夜视警告法律声明
宝马	X3	2015以后	G01,G08	ID5改ID6
宝马	X3	2015以后	G01,G08	行车可看视频
宝马	X3	2015以后	G01,G08	空调记忆上一次状态
宝马	X3	2015以后	G01,G08	空调内循环记忆上一次状态
宝马	X3	2015以后	G01,G08	钥匙可控制电尾门开启关闭
宝马	X3	2015以后	G01,G08	胎压数字和温度显示

宝马	X4	2015以后	G02	自动启停记住上次状态
宝马	X4	2015以后	G02	开门终止升窗
宝马	X4	2015以后	G02	日间行车灯(天使眼)选项
宝马	X4	2015以后	G02	上锁/解锁时的提示音选项
宝马	X4	2015以后	G02	显示发动机功率及扭矩
宝马	X4	2015以后	G02	主机启动画面
宝马	X4	2015以后	G02	灯光设置中显示氛围灯调整
宝马	X4	2015以后	G02	主机开机法律申明
宝马	X4	2015以后	G02	油位菜单
宝马	X4	2015以后	G02	电子罗盘
宝马	X4	2015以后	G02	激活菜单力矩和xDrive状态
宝马	X4	2015以后	G02	开门一键升窗（后窗）
宝马	X4	2015以后	G02	通过钥匙允许关闭窗户和天窗
宝马	X4	2015以后	G02	一键折叠后视镜
宝马	X4	2015以后	G02	倒车时后视镜下翻角度调整
宝马	X4	2015以后	G02	仪表330
宝马	X4	2015以后	G02	瞬时油耗最大值改为 30L
宝马	X4	2015以后	G02	数字车速
宝马	X4	2015以后	G02	关闭倒车影像法律声明
宝马	X4	2015以后	G02	关闭夜视警告法律声明
宝马	X4	2015以后	G02	ID5改ID6
宝马	X4	2015以后	G02	行车可看视频
宝马	X4	2015以后	G02	空调记忆上一次状态
宝马	X4	2015以后	G02	空调内循环记忆上一次状态
宝马	X4	2015以后	G02	钥匙可控制电尾门开启关闭
宝马	X4	2015以后	G02	胎压数字和温度显示
宝马	X5	2018以后	G05	自动启停记住上次状态
宝马	X5	2018以后	G05	开门终止升窗
宝马	X5	2018以后	G05	日间行车灯(天使眼)选项

宝马	X5	2018以后	G05	上锁/解锁时的提示音选项
宝马	X5	2018以后	G05	显示发动机功率及扭矩
宝马	X5	2018以后	G05	主机启动画面
宝马	X5	2018以后	G05	灯光设置中显示氛围灯调整
宝马	X5	2018以后	G05	主机开机法律申明
宝马	X5	2018以后	G05	油位菜单
宝马	X5	2018以后	G05	电子罗盘
宝马	X5	2018以后	G05	激活菜单力矩和xDrive状态
宝马	X5	2018以后	G05	开门一键升窗（后窗）
宝马	X5	2018以后	G05	通过钥匙允许关闭窗户和天窗
宝马	X5	2018以后	G05	一键折叠后视镜
宝马	X5	2018以后	G05	倒车时后视镜下翻角度调整
宝马	X5	2018以后	G05	仪表330
宝马	X5	2018以后	G05	瞬时油耗最大值改为 30L
宝马	X5	2018以后	G05	数字车速
宝马	X5	2018以后	G05	关闭倒车影像法律声明
宝马	X5	2018以后	G05	关闭夜视警告法律声明
宝马	X5	2018以后	G05	ID5改ID6
宝马	X5	2018以后	G05	行车可看视频
宝马	X5	2018以后	G05	空调记忆上一次状态
宝马	X5	2018以后	G05	空调内循环记忆上一次状态
宝马	X5	2018以后	G05	钥匙可控制电尾门开启关闭
宝马	X5	2018以后	G05	胎压数字和温度显示
宝马	X6	2019以后	G06	自动启停记住上次状态
宝马	X6	2019以后	G06	开门终止升窗
宝马	X6	2019以后	G06	日间行车灯(天使眼)选项
宝马	X6	2019以后	G06	上锁/解锁时的提示音选项
宝马	X6	2019以后	G06	显示发动机功率及扭矩
宝马	X6	2019以后	G06	主机启动画面

宝马	X6	2019以后	G06	灯光设置中显示氛围灯调整
宝马	X6	2019以后	G06	主机开机法律申明
宝马	X6	2019以后	G06	油位菜单
宝马	X6	2019以后	G06	电子罗盘
宝马	X6	2019以后	G06	激活菜单力矩和xDrive状态
宝马	X6	2019以后	G06	开门一键升窗（后窗）
宝马	X6	2019以后	G06	通过钥匙允许关闭窗户和天窗
宝马	X6	2019以后	G06	一键折叠后视镜
宝马	X6	2019以后	G06	倒车时后视镜下翻角度调整
宝马	X6	2019以后	G06	仪表330
宝马	X6	2019以后	G06	瞬时油耗最大值改为 30L
宝马	X6	2019以后	G06	数字车速
宝马	X6	2019以后	G06	关闭倒车影像法律声明
宝马	X6	2019以后	G06	关闭夜视警告法律声明
宝马	X6	2019以后	G06	ID5改ID6
宝马	X6	2019以后	G06	行车可看视频
宝马	X6	2019以后	G06	空调记忆上一次状态
宝马	X6	2019以后	G06	空调内循环记忆上一次状态
宝马	X6	2019以后	G06	钥匙可控制电尾门开启关闭
宝马	X6	2019以后	G06	胎压数字和温度显示
宝马	X7	2018以后	G07	自动启停记住上次状态
宝马	X7	2018以后	G07	开门终止升窗
宝马	X7	2018以后	G07	日间行车灯(天使眼)选项
宝马	X7	2018以后	G07	上锁/解锁时的提示音选项
宝马	X7	2018以后	G07	显示发动机功率及扭矩
宝马	X7	2018以后	G07	主机启动画面
宝马	X7	2018以后	G07	灯光设置中显示氛围灯调整
宝马	X7	2018以后	G07	主机开机法律申明
宝马	X7	2018以后	G07	油位菜单

宝马	X7	2018以后	G07	开门一键升窗（后窗）
宝马	X7	2018以后	G07	通过钥匙允许关闭窗户和天窗
宝马	X7	2018以后	G07	一键折叠后视镜
宝马	X7	2018以后	G07	倒车时后视镜下翻角度调整
宝马	X7	2018以后	G07	仪表330
宝马	X7	2018以后	G07	瞬时油耗最大值改为 30L
宝马	X7	2018以后	G07	数字车速
宝马	X7	2018以后	G07	关闭倒车影像法律声明
宝马	X7	2018以后	G07	关闭夜视警告法律声明
宝马	X7	2018以后	G07	ID5改ID6
宝马	X7	2018以后	G07	行车可看视频
宝马	X7	2018以后	G07	空调记忆上一次状态
宝马	X7	2018以后	G07	空调内循环记忆上一次状态
宝马	X7	2018以后	G07	钥匙可控制电尾门开启关闭
宝马	X7	2018以后	G07	胎压数字和温度显示
宝马	X7	2018以后	G07	电子罗盘
宝马	X7	2018以后	G07	激活菜单力矩和xDrive状态
宝马	1系	2003-2013	E81,E82,E87,E88	在CIC设置里面的车门子菜单下增加一个车门锁提示声和提示灯光选项
宝马	1系	2003-2013	E81,E82,E87,E88	雨刮在喷水后刮动的次数
宝马	1系	2003-2013	E81,E82,E87,E88	长按锁车键两秒自动折叠后视镜(须后原装后视镜支持)
宝马	1系	2003-2013	E81,E82,E87,E88	在仪表中央实时显示速度
宝马	1系	2003-2013	E81,E82,E87,E88	打开日间行车灯选项
宝马	1系	2003-2013	E81,E82,E87,E88	个性双跳灯
宝马	1系	2003-2013	E81,E82,E87,E88	停车熄火时，自动解锁中控锁
宝马	1系	2003-2013	E81,E82,E87,E88	车门打开状态下禁用一键升窗(须FRM\2JBBF同时设置)

宝马	1系	2003-2013	E81,E82,E87,E88	AUTO状态时显示“AUTO”字样
宝马	1系	2003-2013	E81,E82,E87,E88	AUTO状态下显示风扇叶
宝马	1系	2003-2013	E81,E82,E87,E88	AUTO状态下显示标志
宝马	1系	2003-2013	E81,E82,E87,E88	在CIC设置里面平视系统子菜单下面增加打开抬头运动仪表模式选项
宝马	1系	2003-2013	E81,E82,E87,E88	电话铃声和手机同步
宝马	1系	2003-2013	E81,E82,E87,E88	后雨刮的间隔时间
宝马	1系	2003-2013	E81,E82,E87,E88	在AUTO状态下开启/关闭空调压缩机
宝马	1系	2003-2013	E81,E82,E87,E88	打开遥控关闭总控制
宝马	1系	2003-2013	E81,E82,E87,E88	熄火时长按2秒车辆熄火并自动弹出钥匙
宝马	1系	2003-2013	E81,E82,E87,E88	首选语言设置
宝马	1系	2003-2013	E81,E82,E87,E88	CIC启动时的安全申明
宝马	1系	2003-2013	E81,E82,E87,E88	大灯灵敏度
宝马	1系	2003-2013	E81,E82,E87,E88	打开倒车影像视频画面
宝马	1系	2003-2013	E81,E82,E87,E88	空调自动启停
宝马	1系	2003-2013	E81,E82,E87,E88	车辆启动时恢复上次熄火前的自动启停状态
宝马	1系	2003-2013	E81,E82,E87,E88	仪表盘灯常亮
宝马	1系	2003-2013	E81,E82,E87,E88	车辆启动时保持空调关闭
宝马	1系	2003-2013	E81,E82,E87,E88	空调记忆
宝马	1系	2003-2013	E81,E82,E87,E88	倒车雷达模拟车垂直/水平显示
宝马	1系	2003-2013	E81,E82,E87,E88	打开前雷达显示区域
宝马	1系	2003-2013	E81,E82,E87,E88	仪表BC设置里面增加开锁提示声音两下的设置选项（响两下）
宝马	1系	2003-2013	E81,E82,E87,E88	仪表BC设置里面增加开锁打开提示灯光两下的设置选项（闪两下）
宝马	1系	2003-2013	E81,E82,E87,E88	收音机地区设置，中国区是属于大洋洲区，打开这个功能就能把美规收音机的双号频率打开
宝马	1系	2003-2013	E81,E82,E87,E88	电话铃声设置为BMW或者MINI



宝马	1系	2003-2013	E81,E82,E87,E88	换挡指示（手动挡有效）
宝马	1系	2003-2013	E81,E82,E87,E88	电尾门遥控关闭及按键关闭
宝马	1系	2003-2013	E81,E82,E87,E88	钥匙后备箱按键控制回家照明1
宝马	1系	2003-2013	E81,E82,E87,E88	电尾门遥控关闭及按键关闭
宝马	1系	2003-2013	E81,E82,E87,E88	车辆启动时恢复上次熄火前的内循环状态
宝马	1系	2003-2013	E81,E82,E87,E88	内循环记忆
宝马	1系	2003-2013	E81,E82,E87,E88	打开手刹车状态下不能启动视频
宝马	1系	2003-2013	E81,E82,E87,E88	120km/h警报（仅中东版需要）
宝马	1系	2003-2013	E81,E82,E87,E88	在菜单内增加迎宾灯选项
宝马	1系	2003-2013	E81,E82,E87,E88	雨刮在喷水后延迟若干时间才动作
宝马	1系	2003-2013	E81,E82,E87,E88	前雨刮静止的间隔时间
宝马	1系	2003-2013	E81,E82,E87,E88	迎宾灯雾灯(2013款不支持)
宝马	1系	2003-2013	E81,E82,E87,E88	熄火后雨刮自动回归初始位置
宝马	3系	2004-2013	E90,E91,E92,E93	在CIC设置里面的车门子菜单下增加一个车门锁提示声和提示灯光选项
宝马	3系	2004-2013	E90,E91,E92,E93	雨刮在喷水后刮动的次数
宝马	3系	2004-2013	E90,E91,E92,E93	长按锁车键两秒自动折叠后视镜(须后原装后视镜支持)
宝马	3系	2004-2013	E90,E91,E92,E93	在仪表中央实时显示速度
宝马	3系	2004-2013	E90,E91,E92,E93	打开日间行车灯选项
宝马	3系	2004-2013	E90,E91,E92,E93	个性双跳灯
宝马	3系	2004-2013	E90,E91,E92,E93	停车熄火时，自动解锁中控锁
宝马	3系	2004-2013	E90,E91,E92,E93	车门打开状态下禁用一键升窗(须FRM\2JBBF同时设置)
宝马	3系	2004-2013	E90,E91,E92,E93	AUTO状态时显示“AUTO”字样
宝马	3系	2004-2013	E90,E91,E92,E93	AUTO状态下显示风扇叶
宝马	3系	2004-2013	E90,E91,E92,E93	AUTO状态下显示标志

宝马	3系	2004-2013	E90,E91,E92,E93	在CIC设置里面平视系统子菜单下面增加打开抬头运动仪表模式选项
宝马	3系	2004-2013	E90,E91,E92,E93	电话铃声和手机同步
宝马	3系	2004-2013	E90,E91,E92,E93	后雨刮的间隔时间
宝马	3系	2004-2013	E90,E91,E92,E93	在AUTO状态下开启/关闭空调压缩机
宝马	3系	2004-2013	E90,E91,E92,E93	打开遥控关闭总控制
宝马	3系	2004-2013	E90,E91,E92,E93	熄火时长按2秒车辆熄火并自动弹出钥匙
宝马	3系	2004-2013	E90,E91,E92,E93	首选语言设置
宝马	3系	2004-2013	E90,E91,E92,E93	CIC启动时的安全申明
宝马	3系	2004-2013	E90,E91,E92,E93	大灯灵敏度
宝马	3系	2004-2013	E90,E91,E92,E93	打开倒车影像视频画面
宝马	3系	2004-2013	E90,E91,E92,E93	空调自动启停
宝马	3系	2004-2013	E90,E91,E92,E93	车辆启动时恢复上次熄火前的自动启停状态
宝马	3系	2004-2013	E90,E91,E92,E93	仪表盘灯常亮
宝马	3系	2004-2013	E90,E91,E92,E93	车辆启动时保持空调关闭
宝马	3系	2004-2013	E90,E91,E92,E93	空调记忆
宝马	3系	2004-2013	E90,E91,E92,E93	倒车雷达模拟车垂直/水平显示
宝马	3系	2004-2013	E90,E91,E92,E93	打开前雷达显示区域
宝马	3系	2004-2013	E90,E91,E92,E93	仪表BC设置里面增加开锁提示声音两下的设置选项（响两下）
宝马	3系	2004-2013	E90,E91,E92,E93	仪表BC设置里面增加开锁打开提示灯光两下的设置选项（闪两下）
宝马	3系	2004-2013	E90,E91,E92,E93	收音机地区设置，中国区是属于大洋洲区，打开这个功能就能把美规收音机的双号频率打开
宝马	3系	2004-2013	E90,E91,E92,E93	电话铃声设置为BMW或者MINI
宝马	3系	2004-2013	E90,E91,E92,E93	换挡指示（手动挡有效）
宝马	3系	2004-2013	E90,E91,E92,E93	电尾门遥控关闭及按键关闭
宝马	3系	2004-2013	E90,E91,E92,E93	钥匙后备箱按键控制回家照明1
宝马	3系	2004-2013	E90,E91,E92,E93	电尾门遥控关闭及按键关闭

宝马	3系	2004-2013	E90,E91,E92,E93	车辆启动时恢复上次熄火前的内循环状态
宝马	3系	2004-2013	E90,E91,E92,E93	内循环记忆
宝马	3系	2004-2013	E90,E91,E92,E93	打开手刹车状态下不能启动视频
宝马	3系	2004-2013	E90,E91,E92,E93	120km/h警报（仅中东版需要）
宝马	3系	2004-2013	E90,E91,E92,E93	在菜单内增加迎宾灯选项
宝马	3系	2004-2013	E90,E91,E92,E93	雨刮在喷水后延迟若干时间才动作
宝马	3系	2004-2013	E90,E91,E92,E93	前雨刮静止的间隔时间
宝马	3系	2004-2013	E90,E91,E92,E93	迎宾灯雾灯(2013款不支持)
宝马	3系	2004-2013	E90,E91,E92,E93	熄火后雨刮自动回归初始位置
宝马	5系	2001-2010	E60,E61	在CIC设置里面的车门子菜单下增加一个车门锁提示声和提示灯光选项
宝马	5系	2001-2010	E60,E61	雨刮在喷水后刮动的次数
宝马	5系	2001-2010	E60,E61	长按锁车键两秒自动折叠后视镜(须后原装后视镜支持)
宝马	5系	2001-2010	E60,E61	在仪表中央实时显示速度
宝马	5系	2001-2010	E60,E61	打开日间行车灯选项
宝马	5系	2001-2010	E60,E61	个性双跳灯
宝马	5系	2001-2010	E60,E61	停车熄火时，自动解锁中控锁
宝马	5系	2001-2010	E60,E61	车门打开状态下禁用一键升窗(须FRM\2JBFF同时设置)
宝马	5系	2001-2010	E60,E61	AUTO状态时显示“AUTO”字样
宝马	5系	2001-2010	E60,E61	AUTO状态下显示风扇叶
宝马	5系	2001-2010	E60,E61	AUTO状态下显示标志
宝马	5系	2001-2010	E60,E61	在CIC设置里面平视系统子菜单下面增加打开抬头运动仪表模式选项
宝马	5系	2001-2010	E60,E61	电话铃声和手机同步
宝马	5系	2001-2010	E60,E61	后雨刮的间隔时间
宝马	5系	2001-2010	E60,E61	在AUTO状态下开启/关闭空调压缩机
宝马	5系	2001-2010	E60,E61	打开遥控关闭总控制

宝马	5系	2001-2010	E60,E61	熄火时长按2秒车辆熄火并自动弹出钥匙
宝马	5系	2001-2010	E60,E61	首选语言设置
宝马	5系	2001-2010	E60,E61	CIC启动时的安全申明
宝马	5系	2001-2010	E60,E61	大灯灵敏度
宝马	5系	2001-2010	E60,E61	打开倒车影像视频画面
宝马	5系	2001-2010	E60,E61	空调自动启停
宝马	5系	2001-2010	E60,E61	车辆启动时恢复上次熄火前的自动启停状态
宝马	5系	2001-2010	E60,E61	仪表盘灯常亮
宝马	5系	2001-2010	E60,E61	车辆启动时保持空调关闭
宝马	5系	2001-2010	E60,E61	空调记忆
宝马	5系	2001-2010	E60,E61	倒车雷达模拟车垂直/水平显示
宝马	5系	2001-2010	E60,E61	打开前雷达显示区域
宝马	5系	2001-2010	E60,E61	仪表BC设置里面增加开锁提示声音两下的设置选项（响两下）
宝马	5系	2001-2010	E60,E61	仪表BC设置里面增加开锁打开提示灯光两下的设置选项（闪两下）
宝马	5系	2001-2010	E60,E61	收音机地区设置，中国区是属于大洋洲区，打开这个功能就能把美规收音机的双号频率打开
宝马	5系	2001-2010	E60,E61	电话铃声设置为BMW或者MINI
宝马	5系	2001-2010	E60,E61	换挡指示（手动挡有效）
宝马	5系	2001-2010	E60,E61	电尾门遥控关闭及按键关闭
宝马	5系	2001-2010	E60,E61	钥匙后备箱按键控制回家照明 1
宝马	5系	2001-2010	E60,E61	电尾门遥控关闭及按键关闭
宝马	5系	2001-2010	E60,E61	车辆启动时恢复上次熄火前的内循环状态
宝马	5系	2001-2010	E60,E61	内循环记忆
宝马	5系	2001-2010	E60,E61	打开手刹车状态下不能启动视频
宝马	5系	2001-2010	E60,E61	120km/h警报（仅中东版需要）
宝马	5系	2001-2010	E60,E61	在菜单内增加迎宾灯选项
宝马	5系	2001-2010	E60,E61	雨刮在喷水后延迟若干时间才动作

宝马	5系	2001-2010	E60,E61	前雨刮静止的间隔时间
宝马	5系	2001-2010	E60,E61	迎宾灯雾灯(2013款不支持)
宝马	5系	2001-2010	E60,E61	熄火后雨刮自动回归初始位置
宝马	6系	2002-2010	E63,E64	在CIC设置里面的车门子菜单下增加一个车门锁提示声和提示灯光选项
宝马	6系	2002-2010	E63,E64	雨刮在喷水后刮动的次数
宝马	6系	2002-2010	E63,E64	长按锁车键两秒自动折叠后视镜(须后原装后视镜支持)
宝马	6系	2002-2010	E63,E64	在仪表中央实时显示速度
宝马	6系	2002-2010	E63,E64	打开日间行车灯选项
宝马	6系	2002-2010	E63,E64	个性双跳灯
宝马	6系	2002-2010	E63,E64	停车熄火时,自动解锁中控锁
宝马	6系	2002-2010	E63,E64	车门打开状态下禁用一键升窗(须FRM\2JBBF同时设置)
宝马	6系	2002-2010	E63,E64	AUTO状态时显示“AUTO”字样
宝马	6系	2002-2010	E63,E64	AUTO状态下显示风扇叶
宝马	6系	2002-2010	E63,E64	AUTO状态下显示标志
宝马	6系	2002-2010	E63,E64	在CIC设置里面平视系统子菜单下面增加打开抬头运动仪表模式选项
宝马	6系	2002-2010	E63,E64	电话铃声和手机同步
宝马	6系	2002-2010	E63,E64	后雨刮的间隔时间
宝马	6系	2002-2010	E63,E64	在AUTO状态下开启/关闭空调压缩机
宝马	6系	2002-2010	E63,E64	打开遥控关闭总控制
宝马	6系	2002-2010	E63,E64	熄火时长按2秒车辆熄火并自动弹出钥匙
宝马	6系	2002-2010	E63,E64	首选语言设置
宝马	6系	2002-2010	E63,E64	CIC启动时的安全申明
宝马	6系	2002-2010	E63,E64	大灯灵敏度
宝马	6系	2002-2010	E63,E64	打开倒车影像视频画面
宝马	6系	2002-2010	E63,E64	空调自动启停

宝马	6系	2002-2010	E63,E64	车辆启动时恢复上次熄火前的自动启停状态
宝马	6系	2002-2010	E63,E64	仪表盘灯常亮
宝马	6系	2002-2010	E63,E64	车辆启动时保持空调关闭
宝马	6系	2002-2010	E63,E64	空调记忆
宝马	6系	2002-2010	E63,E64	倒车雷达模拟车垂直/水平显示
宝马	6系	2002-2010	E63,E64	打开前雷达显示区域
宝马	6系	2002-2010	E63,E64	仪表BC设置里面增加开锁提示声音两下的设置选项（响两下）
宝马	6系	2002-2010	E63,E64	仪表BC设置里面增加开锁打开提示灯光两下的设置选项（闪两下）
宝马	6系	2002-2010	E63,E64	收音机地区设置，中国区是属于大洋洲区，打开这个功能就能把美规收音机的双号频率打开
宝马	6系	2002-2010	E63,E64	电话铃声设置为BMW或者MINI
宝马	6系	2002-2010	E63,E64	换挡指示（手动挡有效）
宝马	6系	2002-2010	E63,E64	电尾门遥控关闭及按键关闭
宝马	6系	2002-2010	E63,E64	钥匙后备箱按键控制回家照明1
宝马	6系	2002-2010	E63,E64	电尾门遥控关闭及按键关闭
宝马	6系	2002-2010	E63,E64	车辆启动时恢复上次熄火前的内循环状态
宝马	6系	2002-2010	E63,E64	内循环记忆
宝马	6系	2002-2010	E63,E64	打开手刹车状态下不能启动视频
宝马	6系	2002-2010	E63,E64	120km/h警报（仅中东版需要）
宝马	6系	2002-2010	E63,E64	在菜单内增加迎宾灯选项
宝马	6系	2002-2010	E63,E64	雨刮在喷水后延迟若干时间才动作
宝马	6系	2002-2010	E63,E64	前雨刮静止的间隔时间
宝马	6系	2002-2010	E63,E64	迎宾灯雾灯(2013款不支持)
宝马	6系	2002-2010	E63,E64	熄火后雨刮自动回归初始位置
宝马	7系	2000-2008	E65,E66,E67,E68	在CIC设置里面的车门子菜单下增加一个车门锁提示声和提示灯光选项
宝马	7系	2000-2008	E65,E66,E67,E68	雨刮在喷水后刮动的次数



宝马	7系	2000-2008	E65,E66,E67,E68	长按锁车键两秒自动折叠后视镜 (须后原装后视镜支持)
宝马	7系	2000-2008	E65,E66,E67,E68	在仪表中央实时显示速度
宝马	7系	2000-2008	E65,E66,E67,E68	打开日间行车灯选项
宝马	7系	2000-2008	E65,E66,E67,E68	个性双跳灯
宝马	7系	2000-2008	E65,E66,E67,E68	停车熄火时, 自动解锁中控锁
宝马	7系	2000-2008	E65,E66,E67,E68	车门打开状态下禁用一键升窗 (须FRM\2JBBF同时设置)
宝马	7系	2000-2008	E65,E66,E67,E68	AUTO状态时显示 "AUTO" 字样
宝马	7系	2000-2008	E65,E66,E67,E68	AUTO状态下显示风扇叶
宝马	7系	2000-2008	E65,E66,E67,E68	AUTO状态下显示标志
宝马	7系	2000-2008	E65,E66,E67,E68	在CIC设置里面平视系统子菜单下面增加打开抬头运动仪表模式选项
宝马	7系	2000-2008	E65,E66,E67,E68	电话铃声和手机同步
宝马	7系	2000-2008	E65,E66,E67,E68	后雨刮的间隔时间
宝马	7系	2000-2008	E65,E66,E67,E68	在AUTO状态下开启/关闭空调压缩机
宝马	7系	2000-2008	E65,E66,E67,E68	打开遥控关闭总控制
宝马	7系	2000-2008	E65,E66,E67,E68	熄火时长按2秒车辆熄火并自动弹出钥匙
宝马	7系	2000-2008	E65,E66,E67,E68	首选语言设置
宝马	7系	2000-2008	E65,E66,E67,E68	CIC启动时的安全申明
宝马	7系	2000-2008	E65,E66,E67,E68	大灯灵敏度
宝马	7系	2000-2008	E65,E66,E67,E68	打开倒车影像视频画面
宝马	7系	2000-2008	E65,E66,E67,E68	空调自动启停
宝马	7系	2000-2008	E65,E66,E67,E68	车辆启动时恢复上次熄火前的自动启停状态
宝马	7系	2000-2008	E65,E66,E67,E68	仪表盘灯常亮
宝马	7系	2000-2008	E65,E66,E67,E68	车辆启动时保持空调关闭
宝马	7系	2000-2008	E65,E66,E67,E68	空调记忆
宝马	7系	2000-2008	E65,E66,E67,E68	倒车雷达模拟车垂直/水平显示
宝马	7系	2000-2008	E65,E66,E67,E68	打开前雷达显示区域

宝马	7系	2000-2008	E65,E66,E67,E68	仪表BC设置里面增加开锁提示声音两下的设置选项（响两下）
宝马	7系	2000-2008	E65,E66,E67,E68	仪表BC设置里面增加开锁打开提示灯光两下的设置选项（闪两下）
宝马	7系	2000-2008	E65,E66,E67,E68	收音机地区设置，中国区是属于大洋洲区，打开这个功能就能把美规收音机的双号频率打开
宝马	7系	2000-2008	E65,E66,E67,E68	电话铃声设置为BMW或者MINI
宝马	7系	2000-2008	E65,E66,E67,E68	换挡指示（手动挡有效）
宝马	7系	2000-2008	E65,E66,E67,E68	电尾门遥控关闭及按键关闭
宝马	7系	2000-2008	E65,E66,E67,E68	钥匙后备箱按键控制回家照明1
宝马	7系	2000-2008	E65,E66,E67,E68	电尾门遥控关闭及按键关闭
宝马	7系	2000-2008	E65,E66,E67,E68	车辆启动时恢复上次熄火前的内循环状态
宝马	7系	2000-2008	E65,E66,E67,E68	内循环记忆
宝马	7系	2000-2008	E65,E66,E67,E68	打开手刹车状态下不能启动视频
宝马	7系	2000-2008	E65,E66,E67,E68	120km/h警报（仅中东版需要）
宝马	7系	2000-2008	E65,E66,E67,E68	在菜单内增加迎宾灯选项
宝马	7系	2000-2008	E65,E66,E67,E68	雨刮在喷水后延迟若干时间才动作
宝马	7系	2000-2008	E65,E66,E67,E68	前雨刮静止的间隔时间
宝马	7系	2000-2008	E65,E66,E67,E68	迎宾灯雾灯(2013款不支持)
宝马	7系	2000-2008	E65,E66,E67,E68	熄火后雨刮自动回归初始位置
宝马	X1	2008-2016	E84	在CIC设置里面的车门子菜单下增加一个车门锁提示声和提示灯光选项
宝马	X1	2008-2016	E84	雨刮在喷水后刮动的次数
宝马	X1	2008-2016	E84	长按锁车键两秒自动折叠后视镜(须后原装后视镜支持)
宝马	X1	2008-2016	E84	在仪表中央实时显示速度
宝马	X1	2008-2016	E84	打开日间行车灯选项
宝马	X1	2008-2016	E84	个性双跳灯
宝马	X1	2008-2016	E84	停车熄火时，自动解锁中控锁

宝马	X1	2008-2016	E84	车门打开状态下禁用一键升窗 (须FRM\2JBBF同时设置)
宝马	X1	2008-2016	E84	AUTO状态时显示“ AUTO” 字样
宝马	X1	2008-2016	E84	AUTO状态下显示风扇叶
宝马	X1	2008-2016	E84	AUTO状态下显示标志
宝马	X1	2008-2016	E84	在CIC设置里面平视系统子菜单下面增加打开抬头运动仪表模式选项
宝马	X1	2008-2016	E84	电话铃声和手机同步
宝马	X1	2008-2016	E84	后雨刮的间隔时间
宝马	X1	2008-2016	E84	在AUTO状态下开启/关闭空调压缩机
宝马	X1	2008-2016	E84	打开遥控关闭总控制
宝马	X1	2008-2016	E84	熄火时长按2秒车辆熄火并自动弹出钥匙
宝马	X1	2008-2016	E84	首选语言设置
宝马	X1	2008-2016	E84	CIC启动时的安全申明
宝马	X1	2008-2016	E84	大灯灵敏度
宝马	X1	2008-2016	E84	打开倒车影像视频画面
宝马	X1	2008-2016	E84	空调自动启停
宝马	X1	2008-2016	E84	车辆启动时恢复上次熄火前的自动启停状态
宝马	X1	2008-2016	E84	仪表盘灯常亮
宝马	X1	2008-2016	E84	车辆启动时保持空调关闭
宝马	X1	2008-2016	E84	空调记忆
宝马	X1	2008-2016	E84	倒车雷达模拟车垂直/水平显示
宝马	X1	2008-2016	E84	打开前雷达显示区域
宝马	X1	2008-2016	E84	仪表BC设置里面增加开锁提示声音两下的设置选项（响两下）
宝马	X1	2008-2016	E84	仪表BC设置里面增加开锁打开提示灯光两下的设置选项（闪两下）
宝马	X1	2008-2016	E84	收音机地区设置，中国区是属于大洋洲区，打开这个功能就能把美规收音机的双号频率打开

宝马	X1	2008-2016	E84	电话铃声设置为BMW或者MINI
宝马	X1	2008-2016	E84	换挡指示（手动挡有效）
宝马	X1	2008-2016	E84	电尾门遥控关闭及按键关闭
宝马	X1	2008-2016	E84	钥匙后备箱按键控制回家照明1
宝马	X1	2008-2016	E84	电尾门遥控关闭及按键关闭
宝马	X1	2008-2016	E84	车辆启动时恢复上次熄火前的内循环状态
宝马	X1	2008-2016	E84	内循环记忆
宝马	X1	2008-2016	E84	打开手刹车状态下不能启动视频
宝马	X1	2008-2016	E84	120km/h警报（仅中东版需要）
宝马	X1	2008-2016	E84	在菜单内增加迎宾灯选项
宝马	X1	2008-2016	E84	雨刮在喷水后延迟若干时间才动作
宝马	X1	2008-2016	E84	前雨刮静止的间隔时间
宝马	X1	2008-2016	E84	迎宾灯雾灯(2013款不支持)
宝马	X1	2008-2016	E84	熄火后雨刮自动回归初始位置
宝马	X5	2006-2013	E70	在CIC设置里面的车门子菜单下增加一个车门锁提示声和提示灯光选项
宝马	X5	2006-2013	E70	雨刮在喷水后刮动的次数
宝马	X5	2006-2013	E70	长按锁车键两秒自动折叠后视镜(须后原装后视镜支持)
宝马	X5	2006-2013	E70	在仪表中央实时显示速度
宝马	X5	2006-2013	E70	打开日间行车灯选项
宝马	X5	2006-2013	E70	个性双跳灯
宝马	X5	2006-2013	E70	停车熄火时，自动解锁中控锁
宝马	X5	2006-2013	E70	车门打开状态下禁用一键升窗(须FRM\2JBBF同时设置)
宝马	X5	2006-2013	E70	AUTO状态时显示“AUTO”字样
宝马	X5	2006-2013	E70	AUTO状态下显示风扇叶
宝马	X5	2006-2013	E70	AUTO状态下显示标志

宝马	X5	2006-2013	E70	在CIC设置里面平视系统子菜单下面增加打开抬头运动仪表模式选项
宝马	X5	2006-2013	E70	电话铃声和手机同步
宝马	X5	2006-2013	E70	后雨刮的间隔时间
宝马	X5	2006-2013	E70	在AUTO状态下开启/关闭空调压缩机
宝马	X5	2006-2013	E70	打开遥控关闭总控制
宝马	X5	2006-2013	E70	熄火时长按2秒车辆熄火并自动弹出钥匙
宝马	X5	2006-2013	E70	首选语言设置
宝马	X5	2006-2013	E70	CIC启动时的安全申明
宝马	X5	2006-2013	E70	大灯灵敏度
宝马	X5	2006-2013	E70	打开倒车影像视频画面
宝马	X5	2006-2013	E70	空调自动启停
宝马	X5	2006-2013	E70	车辆启动时恢复上次熄火前的自动启停状态
宝马	X5	2006-2013	E70	仪表盘灯常亮
宝马	X5	2006-2013	E70	车辆启动时保持空调关闭
宝马	X5	2006-2013	E70	空调记忆
宝马	X5	2006-2013	E70	倒车雷达模拟车垂直/水平显示
宝马	X5	2006-2013	E70	打开前雷达显示区域
宝马	X5	2006-2013	E70	仪表BC设置里面增加开锁提示声音两下的设置选项（响两下）
宝马	X5	2006-2013	E70	仪表BC设置里面增加开锁打开提示灯光两下的设置选项（闪两下）
宝马	X5	2006-2013	E70	收音机地区设置，中国区是属于大洋洲区，打开这个功能就能把美规收音机的双号频率打开
宝马	X5	2006-2013	E70	电话铃声设置为BMW或者MINI
宝马	X5	2006-2013	E70	换挡指示（手动挡有效）
宝马	X5	2006-2013	E70	电尾门遥控关闭及按键关闭
宝马	X5	2006-2013	E70	钥匙后备箱按键控制回家照明1
宝马	X5	2006-2013	E70	电尾门遥控关闭及按键关闭

宝马	X5	2006-2013	E70	车辆启动时恢复上次熄火前的内循环状态
宝马	X5	2006-2013	E70	内循环记忆
宝马	X5	2006-2013	E70	打开手刹车状态下不能启动视频
宝马	X5	2006-2013	E70	120km/h警报（仅中东版需要）
宝马	X5	2006-2013	E70	在菜单内增加迎宾灯选项
宝马	X5	2006-2013	E70	雨刮在喷水后延迟若干时间才动作
宝马	X5	2006-2013	E70	前雨刮静止的间隔时间
宝马	X5	2006-2013	E70	迎宾灯雾灯(2013款不支持)
宝马	X5	2006-2013	E70	熄火后雨刮自动回归初始位置
宝马	X6	2007-2014	E71	在CIC设置里面的车门子菜单下增加一个车门锁提示声和提示灯光选项
宝马	X6	2007-2014	E71	雨刮在喷水后刮动的次数
宝马	X6	2007-2014	E71	长按锁车键两秒自动折叠后视镜(须后原装后视镜支持)
宝马	X6	2007-2014	E71	在仪表中央实时显示速度
宝马	X6	2007-2014	E71	打开日间行车灯选项
宝马	X6	2007-2014	E71	个性双跳灯
宝马	X6	2007-2014	E71	停车熄火时，自动解锁中控锁
宝马	X6	2007-2014	E71	车门打开状态下禁用一键升窗(须FRM\2JBFF同时设置)
宝马	X6	2007-2014	E71	AUTO状态时显示“AUTO”字样
宝马	X6	2007-2014	E71	AUTO状态下显示风扇叶
宝马	X6	2007-2014	E71	AUTO状态下显示标志
宝马	X6	2007-2014	E71	在CIC设置里面平视系统子菜单下面增加打开抬头运动仪表模式选项
宝马	X6	2007-2014	E71	电话铃声和手机同步
宝马	X6	2007-2014	E71	后雨刮的间隔时间
宝马	X6	2007-2014	E71	在AUTO状态下开启/关闭空调压缩机
宝马	X6	2007-2014	E71	打开遥控关闭总控制



宝马	X6	2007-2014	E71	熄火时长按2秒车辆熄火并自动弹出钥匙
宝马	X6	2007-2014	E71	首选语言设置
宝马	X6	2007-2014	E71	CIC启动时的安全申明
宝马	X6	2007-2014	E71	大灯灵敏度
宝马	X6	2007-2014	E71	打开倒车影像视频画面
宝马	X6	2007-2014	E71	空调自动启停
宝马	X6	2007-2014	E71	车辆启动时恢复上次熄火前的自动启停状态
宝马	X6	2007-2014	E71	仪表盘灯常亮
宝马	X6	2007-2014	E71	车辆启动时保持空调关闭
宝马	X6	2007-2014	E71	空调记忆
宝马	X6	2007-2014	E71	倒车雷达模拟车垂直/水平显示
宝马	X6	2007-2014	E71	打开前雷达显示区域
宝马	X6	2007-2014	E71	仪表BC设置里面增加开锁提示声音两下的设置选项（响两下）
宝马	X6	2007-2014	E71	仪表BC设置里面增加开锁打开提示灯光两下的设置选项（闪两下）
宝马	X6	2007-2014	E71	收音机地区设置，中国区是属于大洋洲区，打开这个功能就能把美规收音机的双号频率打开
宝马	X6	2007-2014	E71	电话铃声设置为BMW或者MINI
宝马	X6	2007-2014	E71	换挡指示（手动挡有效）
宝马	X6	2007-2014	E71	电尾门遥控关闭及按键关闭
宝马	X6	2007-2014	E71	钥匙后备箱按键控制回家照明 1
宝马	X6	2007-2014	E71	电尾门遥控关闭及按键关闭
宝马	X6	2007-2014	E71	车辆启动时恢复上次熄火前的内循环状态
宝马	X6	2007-2014	E71	内循环记忆
宝马	X6	2007-2014	E71	打开手刹车状态下不能启动视频
宝马	X6	2007-2014	E71	120km/h警报（仅中东版需要）
宝马	X6	2007-2014	E71	在菜单内增加迎宾灯选项
宝马	X6	2007-2014	E71	雨刮在喷水后延迟若干时间才动作

宝马	X6	2007-2014	E71	前雨刮静止的间隔时间
宝马	X6	2007-2014	E71	迎宾灯雾灯(2013款不支持)
宝马	X6	2007-2014	E71	熄火后雨刮自动回归初始位置
宝马	X6	2009以后	E72	在CIC设置里面的车门子菜单下增加一个车门锁提示声和提示灯光选项
宝马	X6	2009以后	E72	雨刮在喷水后刮动的次数
宝马	X6	2009以后	E72	长按锁车键两秒自动折叠后视镜(须后原装后视镜支持)
宝马	X6	2009以后	E72	在仪表中央实时显示速度
宝马	X6	2009以后	E72	打开日间行车灯选项
宝马	X6	2009以后	E72	个性双跳灯
宝马	X6	2009以后	E72	停车熄火时,自动解锁中控锁
宝马	X6	2009以后	E72	车门打开状态下禁用一键升窗(须FRM\2JBBF同时设置)
宝马	X6	2009以后	E72	AUTO状态时显示“AUTO”字样
宝马	X6	2009以后	E72	AUTO状态下显示风扇叶
宝马	X6	2009以后	E72	AUTO状态下显示标志
宝马	X6	2009以后	E72	在CIC设置里面平视系统子菜单下面增加打开抬头运动仪表模式选项
宝马	X6	2009以后	E72	电话铃声和手机同步
宝马	X6	2009以后	E72	后雨刮的间隔时间
宝马	X6	2009以后	E72	在AUTO状态下开启/关闭空调压缩机
宝马	X6	2009以后	E72	打开遥控关闭总控制
宝马	X6	2009以后	E72	熄火时长按2秒车辆熄火并自动弹出钥匙
宝马	X6	2009以后	E72	首选语言设置
宝马	X6	2009以后	E72	CIC启动时的安全申明
宝马	X6	2009以后	E72	大灯灵敏度
宝马	X6	2009以后	E72	打开倒车影像视频画面
宝马	X6	2009以后	E72	空调自动启停

宝马	X6	2009以后	E72	车辆启动时恢复上次熄火前的自动启停状态
宝马	X6	2009以后	E72	仪表盘灯常亮
宝马	X6	2009以后	E72	车辆启动时保持空调关闭
宝马	X6	2009以后	E72	空调记忆
宝马	X6	2009以后	E72	倒车雷达模拟车垂直/水平显示
宝马	X6	2009以后	E72	打开前雷达显示区域
宝马	X6	2009以后	E72	仪表BC设置里面增加开锁提示声音两下的设置选项（响两下）
宝马	X6	2009以后	E72	仪表BC设置里面增加开锁打开提示灯光两下的设置选项（闪两下）
宝马	X6	2009以后	E72	收音机地区设置，中国区是属于大洋洲区，打开这个功能就能把美规收音机的双号频率打开
宝马	X6	2009以后	E72	电话铃声设置为BMW或者MINI
宝马	X6	2009以后	E72	换挡指示（手动挡有效）
宝马	X6	2009以后	E72	电尾门遥控关闭及按键关闭
宝马	X6	2009以后	E72	钥匙后备箱按键控制回家照明1
宝马	X6	2009以后	E72	电尾门遥控关闭及按键关闭
宝马	X6	2009以后	E72	车辆启动时恢复上次熄火前的内循环状态
宝马	X6	2009以后	E72	内循环记忆
宝马	X6	2009以后	E72	打开手刹车状态下不能启动视频
宝马	X6	2009以后	E72	120km/h警报（仅中东版需要）
宝马	X6	2009以后	E72	在菜单内增加迎宾灯选项
宝马	X6	2009以后	E72	雨刮在喷水后延迟若干时间才动作
宝马	X6	2009以后	E72	前雨刮静止的间隔时间
宝马	X6	2009以后	E72	迎宾灯雾灯(2013款不支持)
宝马	X6	2009以后	E72	熄火后雨刮自动回归初始位置
宝马	Z系	2009以后	E89	在CIC设置里面的车门子菜单下增加一个车门锁提示声和提示灯光选项
宝马	Z系	2009以后	E89	雨刮在喷水后刮动的次数

宝马	Z系	2009以后	E89	长按锁车键两秒自动折叠后视镜 (须后原装后视镜支持)
宝马	Z系	2009以后	E89	在仪表中央实时显示速度
宝马	Z系	2009以后	E89	打开日间行车灯选项
宝马	Z系	2009以后	E89	个性双跳灯
宝马	Z系	2009以后	E89	停车熄火时，自动解锁中控锁
宝马	Z系	2009以后	E89	车门打开状态下禁用一键升窗 (须FRM\2JBBF同时设置)
宝马	Z系	2009以后	E89	AUTO状态时显示“AUTO”字样
宝马	Z系	2009以后	E89	AUTO状态下显示风扇叶
宝马	Z系	2009以后	E89	AUTO状态下显示标志
宝马	Z系	2009以后	E89	在CIC设置里面平视系统子菜单下面增加打开抬头运动仪表模式选项
宝马	Z系	2009以后	E89	电话铃声和手机同步
宝马	Z系	2009以后	E89	后雨刮的间隔时间
宝马	Z系	2009以后	E89	在AUTO状态下开启/关闭空调压缩机
宝马	Z系	2009以后	E89	打开遥控关闭总控制
宝马	Z系	2009以后	E89	熄火时长按2秒车辆熄火并自动弹出钥匙
宝马	Z系	2009以后	E89	首选语言设置
宝马	Z系	2009以后	E89	CIC启动时的安全申明
宝马	Z系	2009以后	E89	大灯灵敏度
宝马	Z系	2009以后	E89	打开倒车影像视频画面
宝马	Z系	2009以后	E89	空调自动启停
宝马	Z系	2009以后	E89	车辆启动时恢复上次熄火前的自动启停状态
宝马	Z系	2009以后	E89	仪表盘灯常亮
宝马	Z系	2009以后	E89	车辆启动时保持空调关闭
宝马	Z系	2009以后	E89	空调记忆
宝马	Z系	2009以后	E89	倒车雷达模拟车垂直/水平显示
宝马	Z系	2009以后	E89	打开前雷达显示区域

宝马	Z系	2009以后	E89	仪表BC设置里面增加开锁提示声音两下的设置选项（响两下）
宝马	Z系	2009以后	E89	仪表BC设置里面增加开锁打开提示灯光两下的设置选项（闪两下）
宝马	Z系	2009以后	E89	收音机地区设置，中国区是属于大洋洲区，打开这个功能就能把美规收音机的双号频率打开
宝马	Z系	2009以后	E89	电话铃声设置为BMW或者MINI
宝马	Z系	2009以后	E89	换挡指示（手动挡有效）
宝马	Z系	2009以后	E89	电尾门遥控关闭及按键关闭
宝马	Z系	2009以后	E89	钥匙后备箱按键控制回家照明 1
宝马	Z系	2009以后	E89	电尾门遥控关闭及按键关闭
宝马	Z系	2009以后	E89	车辆启动时恢复上次熄火前的内循环状态
宝马	Z系	2009以后	E89	内循环记忆
宝马	Z系	2009以后	E89	打开手刹车状态下不能启动视频
宝马	Z系	2009以后	E89	120km/h警报（仅中东版需要）
宝马	Z系	2009以后	E89	在菜单内增加迎宾灯选项
宝马	Z系	2009以后	E89	雨刮在喷水后延迟若干时间才动作
宝马	Z系	2009以后	E89	前雨刮静止的间隔时间
宝马	Z系	2009以后	E89	迎宾灯雾灯(2013款不支持)
宝马	Z系	2009以后	E89	熄火后雨刮自动回归初始位置

## 特殊功能表

编号	功能	底盘
SP0001	删除运输模式	1'_E87/E81/E88/E82/F40/F52/F20/F21 2'_F46/F45/F22/F23/F87 3'_E36/E46/E90/E91/E93/E92/G20/G21/G28/F30/F31/F34/F80/F35 4'_F32/F82/F36/F33/F83 5'_E39/E61/E60/G31/G30/F90/G38/F18/F10/F11/F07 6'_E64/E63/E68/G32/F06/F12/F13 7'_E65/E66/E67/E68/G12/G11/F03/F02/F01/F04 8'_G15/G14/F91/G16/F92 I'_I15/I01/I12 X'_E53/E83/E71/E72/E70/E84/G01/G07/G02/G05/F97/F98/G08/F48/F39/ M13/F49/F16/F25/F15/F86/F85/F26 Z'_E52/E36/E85/E86/E89/G29
SP0002	软件复位	1'_E87/E81/E88/E82/F40/F52/F20/F21 2'_F46/F45/F22/F23/F87 3'_E90/E91/E93/E92/G20/G21/G28/F30/F31/E90/F34/F80/F35 4'_F32/F82/F36/F33/F83 5'_G31/G30/F90/G38/E61/E60/F18/F10/F11/F07 6'_G32/F06/F12/E64/E63/F13 7'_G12/G11/F03/F02/F01/F04 8'_G15/G14/F91/G16/F92 I'_I15/I01/I12 X'_E71/E72/E70/E84/G01/G07/G02/G05/F97/F98/G08/F48/F39/M13/F49/ F16/F25/F15/F86/F85/F26 Z'_E89/G29



SP0003	保养修正	1'_E87/E81/E88/E82/F40/F52/F20/F21 2'_F46/F45/F22/F23/F87 3'_E90/E91/E93/E92/G20/G21/G28/F30/F31/E90/F34/F80/F35 4'_F32/F82/F36/F33/F83 5'_E61/E60/G31/G30/F90/G38/E61/E60/F18/F10/F11/F07 6'_E64/E63/G32/F06/F12/E64/E63/F13 7'_E65/E66/E67/E68/G12/G11/F03/F02/F01/F04 8'_G15/G14/F91/G16/F92 I'_I15/I01/I12 X'_E71/E72/E70/E84/G01/G07/G02/G05/F97/F98/G08/F48/F39/M13/F49/ F16/F25/F15/F86/F85/F26 Z'_E89/G29
SP0004	电气控制系统匹配	1'_E87/E81/E88/E82/F40/F52/F20/F21 2'_F46/F45/F22/F23/F87 3'_E90/E91/E93/E92/E36/E46/G20/G21/G28/F30/F31/F34/F80/F35/ 4'_F32/F82/F36/F33/F83 5'_E61/E60/F18/F10/F11/F07G31/G30/F90/G38/ 6'_E64/E63/F06/F12/F13/G32 7'_E65/E66/E67/E68/F02/F01/F04/F03/G12/G11 8'_F92/G15/G14/F91/G16 X'_E71/E72/E70/E84/E53/E83/F49/F16/F25/F15/F86/F85/F26/F97/F98/G01/ /G07/G02/G05/G08/F48/F39/M13 Z'_E89/E52/E36/E85/E86/G29 I'_I15/I01/I12

SP0005	车窗	1'_E87/E81/E88/E82/F40/F52/F20/F21 2'_F22/F23/F87/F46/F45 3'_E90/E91/E93/E92/F30/F31/F34/F80/F35/G20/G21/G28 4'_F32/F82/F36/F33/F83 5'_E61/E60/F90/F18/F10/F11/F07/G31/G30/G38 6'_E64/E63/F06/F12/F13/G32 7'_E65/E66/E67/E68/F03/F02/F01/F04/G12/G11 8'_G15/G14/F91/G16/F92 X'_E71/E72/E70/E84/F97/F98/F16/F25/F15/F86/F85/F26/F48/F39/F49/G01/G07/G02/G05/G08/M13 Z'_E89/G29 I'_I15/I01/I12
SP0006	天窗	1'_E87/E81/E88/E82/F20/F21/F52/F40 2'_F22/F23/F87/F46/F45/G20/G21/G28 3'_F30/F31/E90/E91/E93/E92/F34/F80/F35/G20/G21/G28 4'_F32/F82/F36/F33/F83 5'_E61/E60/F18/F10/F11/F07/G31/G30/F90/G38 6'_F06/F12/E64/E63/F13 7'_E65/E66/E67/E68/F03/F02/F01/F04/G12/G11 8'_G15/G14/F91/G16/F92 X'_E71/E72/E70/E84/F16/F25/F15/F86/F85/F26/G01/G07/G02/G05/F97/F98/G08 Z'_E89/G29 I'_I15/I01/I12

SP0007	喷油嘴编码	1'_F40/F52/F20/F21/E87/E81/E88/E82 2'_F46/F45/F22/F23/F87 3'_G20/G21/G28/F30/F31/E90/F34/F80/F35/E90/E91/E93/E92/E36/E46 4'_F32/F82/F36/F33/F83 5'_G31/G30/F90/G38/E61/E60/F18/F10/F11/F07/E61/E60 6'_G32/F06/F12/E64/E63/F13/E64/E63 7'_G12/G11/F03/F02/F01/F04/E65/E66/E67/E68 8'_G15/G14/F91/G16/F92 X'_E53/E83/G01/G07/G02/G05/F97/F98/G08/F48/F39/M13/F49/F16/F25/F 15/F86/F85/F26 Z'_G29/E89/E52/E36/E85/E86 I'_I15/I01/I12
SP0008	气囊修复	4'_F32/F82/F36/F33/F83 3'_F30/F31/E90/F34/F80/F35 6'_F06/F12/E64/E63/F13 5'_E61/E60/F18/F10/F11/F07 7'_F03/F02/F01/F04 1'_F20/F21 X'_F16/F25/F15/F86/F85/F26 2'_F22/F23/F87

SP0009	变速箱匹配	1'_E87/E81/E88/E82/F40/F20/F21 2'_F22/F23/F87 3'_E90/E91/E93/E92/G20/G21/G28/F30/F31/E90/F34/F80/F35 4'_F32/F82/F36/F33/F83 5'_E61/E60/G31/G30/F90/G38/F18/F10/F11/F07 6'_E64/E63/G32/F06/F12/F13 7'_E65/E66/E67/E68/G12/G11/F03/F02/F01/F04 8'_G15/G14/F91/G16/F92 X'_E71/E72/E70/E84/E83/G01/G07/G02/G05/F97/F98/G08/F16/F25/F15/F86/F85/F26 Z'_E52/E85/E86/E89/G29
SP0010	大灯调节	2'_F22/F23/F87 3'_F30/F31/E90/F34/F80/F35 4'_F32/F82/F36/F33/F83 5'_E61/E60/F18/F10/F11/F07 6'_F06/F12/E64/E63/F13 7'_F03/F02/F01/F04 1'_F20/F21 X'_F16/F25/F15/F86/F85/F26

SP0011	座椅匹配	1'_F40/F52/F20/F21 2'_F46/F45/F22/F23/F87 3'_G20/G21/G28/F30/F31/E90/F34/F80/F35 4'_F32/F82/F36/F33/F83 5'_G31/G30/F90/G38/F18/F10/F11/F07 6'_G32/F06/F12/E64/E63/F13 7'_G12/G11/F03/F02/F01/F04 8'_G15/G14/F91/G16/F92 I'_I15/I01/I12 X'_G01/G07/G02/G05/F97/F98/G08/F48/F39/M13/F49/F16/F25/F15/F86/F85/F26 Z'_G29
SP0012	蓄电池匹配	1'_E87/E81/E88/E82/F40/F52/F20/F21 2'_F46/F45/F22/F23/F87 3'_E90/E91/E93/E92/G20/G21/G28/F30/F31/F34/F80/F35 4'_F32/F82/F36/F33/F83 5'_E61/E60/G31/G30/F90/G38/F18/F10/F11/F07 6'_E64/E63/G32/F06/F12/F13 7'_G12/G11/F03/F02/F01/F04 8'_G15/G14/F91/G16/F92 I'_I15/I01/I12 X'_E71/E72/E70/E84/G01/G07/G02/G05/F97/F98/G08/F48/F39/M13/F49/F16/F25/F15/F86/F85/F26 Z'_E89/G29

SP0013	高度匹配	1'_F40/F52/F20/F21 2'_F46/F45/F22/F23/F87 3'_E36/E46/E90/G20/G21/G28/F30/F31/F34/F80/F35 4'_F32/F82/F36/F33/F83 5'_E39/E61/E60/G31/G30/F90/G38/F18/F10/F11/F07 6'_E64/E63/G32/F06/F12/F13 7'_E65/E66/E67/E68/G12/G11/F03/F02/F01/F04 8'_G15/G14/F91/G16/F92 I'_I15/I01/I12 X'_E53/E71/E72/E70/G01/G07/G02/G05/F97/F98/G08/F48/F39/M13/F49/ F16/F25/F15/F86/F85/F26 Z'_E52/E36/G29
SP0014	转向角匹配	1'_E87/E81/E88/E82/F20/F21 2'_F22/F23/F87 3'_E36/E46/E90/E91/E93/E92/G20/G21/G28/F30/F31/F34/F80/F35 4'_F32/F82/F36/F33/F83 5'_E61/E60/G31/G30/F90/G38/F18/F10/F11/F07 6'_E64/E63/E68/G32/F06/F12/F13 7'_E65/E66/E67/E68/G12/G11/F03/F02/F01/F04 8'_G15/G14/F91/G16/F92 I'_I15/I01/I12 X'_E53/E83/E71/E72/E70/E84/G01/G07/G02/G05/F97/F98/G08/F48/F39/ M13/F49/F16/F25/F15/F86/F85/F26 Z'_E52/E36/E85/E86/E89/G29



SP0015	EPB电子刹车	1'_E87/E81/E88/E82/F20/F21/F52/F40 2'_F22/F23/F87/F46/F45 3'_F30/F31/E90/F34/F80/F35/E90/E91/E93/E92/G20/G21/G28 4'_F32/F82/F36/F33/F83 5'_E61/E60/F18/F10/F11/F07/G31/G30/F90/G38 6'_F06/F12/E64/E63/F13/G32 7'_F03/F02/F01/F04/G12/G11 8'_G15/G14/F91/G16/F92 I'_I15/I01/I12 X'_E84/E71/E72/E70/F16/F25/F15/F86/F85/F26/F48/F39/M13/F49/F48/G0 1/G07/G02/G05/F97/F98/G08 Z'_E89/G29
SP0016	FlexRay初始化设置	1'_F40/F52/F20/F21 2'_F46/F45/F22/F23/F87 3'_G20/G21/G28/F30/F31/E90/F34/F80/F35 4'_F32/F82/F36/F33/F83 5'_G31/G30/F90/G38/E61/E60/F18/F10/F11/F07 6'_G32/F06/F12/E64/E63/F13 7'_G12/G11/F03/F02/F01/F04 8'_G15/G14/F91/G16/F92 I'_I15/I01/I12 X'_G01/G07/G02/G05/F97/F98/G08/F48/F39/M13/F49/F16/F25/F15/F86/F 85/F26 Z'_G29

SP0017	后行李箱盖自动装置初始化设置	1'_F52/F20/F21/F40 2'_F46/F45/F22/F23/F87/F44 3'_F30/F31/E90/F34/F80/F35/G20/G21/G28 4'_F32/F82/F36/F33/F83 5'_E60/E61/F18/F11/F10/F07/G31/G30/F90/G38 6'_F06/F12/E63/E64/F13/G32 7'_F03/F02/F01/F04/G11/G12 8'_G15/G14/G16/F92/F91/F93 X'_E71/E72/E70/F15/F16/F25/F26/F39/F48/F49/F85/F86/F95/F96/F97/F98 /G01/G02/G05/G06/G07/G08 Z'_G29
SP0018	ABS自动排气	1'E81/E82/E87/E88/F20/F21/F40/F52 2'F22/F23/F44/F45/F46/F87 3'E90/E91/E92/E93/F30/F31/F34/F35/F80/G20/G21/G28 4'F32/F33/F36/F82/F83/G22 5'E60/E61/F07/F10/F11/F18/F90/G30/G31/G38 6'E63/E64/F06/F12/F13/G32 7'E65/E66/E67/E68/F01/F02/F03/F04/G11/G12 8'F91/F92/F93/G14/G15/G16 I'I01/I12/I15 X'E70/E71/E72/E84/F15/F16/F25/F26/F39/F48/F49/F85/F86/F95/F96/F97/ F98/G01/G02/G05/G06/G07/G08 Z'E89/G29

SP0019	A/F重置	1'F20/F21/F40/F52 2'F22/F23/F44/F45/F46/F87 3'F30/F31/F34/F35/F80/G20/G21/G28 4'F32/F33/F36/F82/F83/G22 5'F07/F10/F11/F18/F90/G30/G31/G38 6'F06/F12/F13/G32 7'F01/F02/F03/F04/G11/G12 8'F91/F92/F93/G14/G15/G16 X'F15/F16/F25/F26/F39/F48/F49/F85/F86/F95/F96/F97/F98/G01/G02/G05 /G06/G07/G08 Z'G29
--------	-------	--

*XTOOL*

*XTool*

*XTool*

*XTool*



*XTool*

*XTool*

*XTool*

*XTool*

*XTool*



*XTool*



*XTool*