



深圳市朗仁科技有限公司
Shenzhen Xtooltech Co., Ltd

布加迪功能表 V13.90

提示及说明:

编程功能仅支持H6PRO, H6PRO大师版产品.

* 表示此功能为新增功能。

√ 表示此功能支持。

表示此功能不支持。

※ 表示此功能部分支持。

系统	读取版本信息	读取故障码	清除故障码	读取数据流	读取冻结帧	动作测试	特殊功能	设码	编程
01-发动机电控系统	√	√	√	√	※	※	0001-0007		
02-变速箱电控系统	√	√	√	√	※	※	0001-0007		
03-制动电子装置	√	√	√	√	※	※	0001-0007		
04-转向角传感器	√	√	√	√	※	※	0001-0007		
05-进入及其起动许可	√	√	√	√	※	※	0001-0007		
06-前乘客侧座椅调整装置	√	√	√	√	※	※	0001-0007		
07-显示/工作单元	√	√	√	√	※	※	0001-0007		
08-空调/暖风电子装置	√	√	√	√	※	※	0001-0007		
09-电子中央电气系统	√	√	√	√	※	※	0001-0007		
0A-替代燃油驱动	√	√	√	√	※	※	0001-0007		
0B-附加空气加热器	√	√	√	√	※	※	0001-0007		
0C-后轴转向系2	√	√	√	√	※	※	0001-0007		
0D-左侧滑动车门	√	√	√	√	※	※	0001-0007		
0E-媒体播放器1	√	√	√	√	※	※	0001-0007		
0F-数字式无线电调谐器	√	√	√	√	※	※	0001-0007		
10-停车辅助设备2	√	√	√	√	※	※	0001-0007		
11-发动机电控系统2	√	√	√	√	※	※	0001-0007		
12-离合器电子设备	√	√	√	√	※	※	0001-0007		
13-车距控制	√	√	√	√	※	※	0001-0007		
14-车轮减振电子设备	√	√	√	√	※	※	0001-0007		
15-安全气囊	√	√	√	√	※	※	0001-0007		
16-转向柱电子设备	√	√	√	√	※	※	0001-0007		

17-仪表板	√	√	√	√	※	※	0001-0007		
18-附加/辅助加热器	√	√	√	√	※	※	0001-0007		
19-数据总线诊断接口	√	√	√	√	※	※	0001-0007		
1A-燃油电池驱动	√	√	√	√	※	※	0001-0007		
1B-激活转向	√	√	√	√	※	※	0001-0007		
1C-汽车位置检测	√	√	√	√	※	※	0001-0007		
1D-驾驶员识别	√	√	√	√	※	※	0001-0007		
1E-媒体播放器2	√	√	√	√	※	※	0001-0007		
1F-卫星收音机调谐器	√	√	√	√	※	※	0001-0007		
20-远光辅助	√	√	√	√	※	※	0001-0007		
21-蓄电池管理系统2	√	√	√	√	※	※	0001-0007		
22-四轮驱动电子设备	√	√	√	√	※	※	0001-0007		
23-制动助力	√	√	√	√	※	※	0001-0007		
24-防滑调节 (ASR)	√	√	√	√	※	※	0001-0007		
25-防盗锁止系统	√	√	√	√	※	※	0001-0007		
26-电动车顶促动	√	√	√	√	※	※	0001-0007		
27-后显示/工作单元	√	√	√	√	※	※	0001-0007		
28-后部空调操作元件	√	√	√	√	※	※	0001-0007		
29-左侧灯光控制	√	√	√	√	※	※	0001-0007		
2A-非接触式装载控制单元	√	√	√	√	※	※	0001-0007		
2B-转向柱锁止装置	√	√	√	√	※	※	0001-0007		
2C-座椅占用识别	√	√	√	√	※	※	0001-0007		
2D-语音放大器	√	√	√	√	※	※	0001-0007		
2E-媒体播放器3	√	√	√	√	※	※	0001-0007		
2F-数字电视调谐器	√	√	√	√	※	※	0001-0007		
30-特殊功能2	√	√	√	√	※	※	0001-0007		
31-发动机电控系统组合	√	√	√	√	※	※	0001-0007		
32-锁止电子装置	√	√	√	√	※	※	0001-0007		
33-OBD II	√	√	√	√	※	※	0001-0007		
34-水平高度控制系统	√	√	√	√	※	※	0001-0007		
35-中央门锁	√	√	√	√	※	※	0001-0007		
36-驾驶员侧座椅调整装置	√	√	√	√	※	※	0001-0007		
37-导航系统	√	√	√	√	※	※	0001-0007		
38-车顶电子装置	√	√	√	√	※	※	0001-0007		
39-右侧灯光控制	√	√	√	√	※	※	0001-0007		
3A-特殊种车辆辅助系统	√	√	√	√	※	※	0001-0007		
3B-传感器电子设备	√	√	√	√	※	※	0001-0007		

3C-车道变换辅助	√	√	√	√	※	※	0001-0007		
3D-专用功能	√	√	√	√	※	※	0001-0007		
3E-媒体播放器4	√	√	√	√	※	※	0001-0007		
3F-动态动力机组支承	√	√	√	√	※	※	0001-0007		
40-空调压缩机	√	√	√	√	※	※	0001-0007		
41-柴油泵电子设备	√	√	√	√	※	※	0001-0007		
42-驾驶员侧车门电子设备	√	√	√	√	※	※	0001-0007		
43-制动助力	√	√	√	√	※	※	0001-0007		
44-动力转向	√	√	√	√	※	※	0001-0007		
45-车内监控	√	√	√	√	※	※	0001-0007		
46-舒适系统中央模块	√	√	√	√	※	※	0001-0007		
47-音响系统	√	√	√	√	※	※	0001-0007		
48-驾驶员侧后排座椅调整	√	√	√	√	※	※	0001-0007		
49-自动车灯开关	√	√	√	√	※	※	0001-0007		
4A-后车灯	√	√	√	√	※	※	0001-0007		
4B-多功能模块	√	√	√	√	※	※	0001-0007		
4C-轮胎充气压力监控2	√	√	√	√	※	※	0001-0007		
4D-数据传输	√	√	√	√	※	※	0001-0007		
4E-右后显示/操作单元	√	√	√	√	※	※	0001-0007		
4F-电子中央电气系统2	√	√	√	√	※	※	0001-0007		
50-座椅调整,第3排座椅	√	√	√	√	※	※	0001-0007		
51-电气驱动	√	√	√	√	※	※	0001-0007		
52-前排乘客侧车门电子设备	√	√	√	√	※	※	0001-0007		
53-驻车制动器	√	√	√	√	※	※	0001-0007		
54-后部扰流板	√	√	√	√	※	※	0001-0007		
55-大灯照明距离调节装置	√	√	√	√	※	※	0001-0007		
56-收音机	√	√	√	√	※	※	0001-0007		
57-电视调谐器	√	√	√	√	※	※	0001-0007		
58-燃油供给	√	√	√	√	※	※	0001-0007		
59-牵引保护	√	√	√	√	※	※	0001-0007		
5A-自动化纵向调节	√	√	√	√	※	※	0001-0007		
5B-驾驶员侧后部座椅调整	√	√	√	√	※	※	0001-0007		
5C-车道保持辅助	√	√	√	√	※	※	0001-0007		
5D-操作	√	√	√	√	※	※	0001-0007		
5E-左后显示/工作单元	√	√	√	√	※	※	0001-0007		
5F-信息电子设备1	√	√	√	√	※	※	0001-0007		
60-行车记录仪	√	√	√	√	※	※	0001-0007		

61-蓄电池调节	√	√	√	√	※	※	0001-0007		
62-左后车门电子设备	√	√	√	√	※	※	0001-0007		
63-驾驶员侧便捷登车	√	√	√	√	※	※	0001-0007		
64-稳定器	√	√	√	√	※	※	0001-0007		
65-轮胎压力监控	√	√	√	√	※	※	0001-0007		
66-后座椅调节	√	√	√	√	※	※	0001-0007		
67-语音控制	√	√	√	√	※	※	0001-0007		
68-雨刮器电子设备	√	√	√	√	※	※	0001-0007		
69-挂车功能	√	√	√	√	※	※	0001-0007		
6B-空气动力学控制单元	√	√	√	√	※	※	0001-0007		
6C-倒车摄像机系统	√	√	√	√	※	※	0001-0007		
6D-后行李箱盖电子设备	√	√	√	√	※	※	0001-0007		
6E-车顶显示/操作单元	√	√	√	√	※	※	0001-0007		
6F-舒适系统中央模块2	√	√	√	√	※	※	0001-0007		
71-蓄电池充电器	√	√	√	√	※	※	0001-0007		
72-右后车门电子设备	√	√	√	√	※	※	0001-0007		
73-乘客侧便捷登车	√	√	√	√	※	※	0001-0007		
74-底盘控制	√	√	√	√	※	※	0001-0007		
75-紧急呼叫模块和通信单元	√	√	√	√	※	※	0001-0007		
76-泊车辅助系统	√	√	√	√	※	※	0001-0007		
77-电话	√	√	√	√	※	※	0001-0007		
78-右侧滑动车门	√	√	√	√	※	※	0001-0007		
7B-子总线系统接口	√	√	√	√	※	※	0001-0007		
7D-附加加热	√	√	√	√	※	※	0001-0007		
7E-仪表板显示单元	√	√	√	√	※	※	0001-0007		
7F-信息电子设备2	√	√	√	√	※	※	0001-0007		
81-选档杆	√	√	√	√	※	※	0001-0007		
82-平视显示器	√	√	√	√	※	※	0001-0007		
83-车前区视觉监控	√	√	√	√	※	※	0001-0007		
84-夜视系统	√	√	√	√	※	※	0001-0007		
85-摄像机控制单元	√	√	√	√	※	※	0001-0007		
88-驾驶员侧动态多仿型座椅	√	√	√	√	※	※	0001-0007		
89-乘客侧动态多仿型座椅	√	√	√	√	※	※	0001-0007		
8A-驾驶员侧后排动态多仿型座椅	√	√	√	√	※	※	0001-0007		
8B-自适应巡航控制2	√	√	√	√	※	※	0001-0007		
8C-混合蓄电池管理	√	√	√	√	※	※	0001-0007		
8D-乘客侧后排动态多仿型座椅	√	√	√	√	※	※	0001-0007		

8E-图像处理控制单元	√	√	√	√	※	※	0001-0007		
8F-左前安全带张紧器	√	√	√	√	※	※	0001-0007		
90-右前安全带张紧器	√	√	√	√	※	※	0001-0007		
A4-扶手	√	√	√	√	※	※	0001-0007		
A5-驾驶员辅助系统前部传感器系统	√	√	√	√	※	※	0001-0007		
A6-麦克风控制单元	√	√	√	√	※	※	0001-0007		
A7-信息娱乐接口	√	√	√	√	※	※	0001-0007		
A8-外部通讯接口	√	√	√	√	※	※	0001-0007		
A9-车身具有的音响促动器	√	√	√	√	※	※	0001-0007		
AA-右后车轮制动器	√	√	√	√	※	※	0001-0007		
AB-左后车轮制动器	√	√	√	√	※	※	0001-0007		
AC-还原剂计量系统	√	√	√	√	※	※	0001-0007		
AD-制动系统传感器系统	√	√	√	√	※	※	0001-0007		
B7-进入/起动系统接口	√	√	√	√	※	※	0001-0007		
B8-电子车顶启动2	√	√	√	√	※	※	0001-0007		
B9-辅助显示/控制单元	√	√	√	√	※	※	0001-0007		
BA-动力机组支承	√	√	√	√	※	※	0001-0007		
BB-驾驶员侧后部车门电子系统	√	√	√	√	※	※	0001-0007		
BC-副驾驶员侧后部车门电子系统	√	√	√	√	※	※	0001-0007		
BD-高压蓄电池充电管理	√	√	√	√	※	※	0001-0007		
BE-左后滑动车门	√	√	√	√	※	※	0001-0007		
BF-右后滑动车门	√	√	√	√	※	※	0001-0007		
C0-外部噪音作动器	√	√	√	√	※	※	0001-0007		
C2-变速箱电子设备2	√	√	√	√	※	※	0001-0007		
C3-电驱动装置3	√	√	√	√	※	※	0001-0007		
C4-变压器	√	√	√	√	※	※	0001-0007		
C5-热量管理	√	√	√	√	※	※	0001-0007		
C6-高压蓄电池充电器	√	√	√	√	※	※	0001-0007		
C7-行人保护	√	√	√	√	※	※	0001-0007		
C8-辅助显示/操作单元2	√	√	√	√	※	※	0001-0007		
C9-后视镜	√	√	√	√	※	※	0001-0007		
CA-天窗控制单元	√	√	√	√	※	※	0001-0007		
CB-后轴转向	√	√	√	√	※	※	0001-0007		
CC-起动马达发电机	√	√	√	√	※	※	0001-0007		
CD-车距控制激光	√	√	√	√	※	※	0001-0007		
CE-电驱动装置2	√	√	√	√	※	※	0001-0007		
CF-换道辅助系统2	√	√	√	√	※	※	0001-0007		

D0-前轴提升系统	√	√	√	√	※	※	0001-0007		
D1-前部中间显示/操作单元	√	√	√	√	※	※	0001-0007		
D4-摆动稳定装置1	√	√	√	√	※	※	0001-0007		
D5-摆动稳定装置2	√	√	√	√	※	※	0001-0007		
D6-左侧车灯控制2	√	√	√	√	※	※	0001-0007		
D7-右侧车灯控制2	√	√	√	√	※	※	0001-0007		
D8-左侧矩阵大灯电源模块	√	√	√	√	※	※	0001-0007		
D9-右侧矩阵大灯电源模块	√	√	√	√	※	※	0001-0007		
DB-前部角区雷达1	√	√	√	√	※	※	0001-0007		
DC-前部角区雷达2	√	√	√	√	※	※	0001-0007		
DD-滑动天窗控制单元2	√	√	√	√	※	※	0001-0007		
DE-移动终端设备充电装置1	√	√	√	√	※	※	0001-0007		
DF-移动终端设备充电装置2	√	√	√	√	※	※	0001-0007		

XTOOL

特殊功能列表		
编号	功能名称	系统名称
SP0001	编码	
SP0002	基本设置	
SP0003	匹配	
SP0004	安全访问	
SP0005	高级数据流	
SP0006	登录编码	
SP0007	高级ID	

XTOOL

编程功能列表

编号	功能名称	系统名称
PG0001		
PG0002		
PG0003		
PG0004		
PG0005		
PG0006		
PG0007		
PG0008		



设码（coding）

编号	功能名称	系统名称
CD0001		
CD0002		
CD0003		
CD0004		
CD0005		
CD0006		
CD0007		
CD0008		



特殊功能列表

编号	功能名称	系统名称
SP0001	编码	
SP0002	基本设置	
SP0003	匹配	
SP0004	安全访问	
SP0005	高级数据流	
SP0006	登录编码	
SP0007	高级ID	

