



# 深圳市朗仁科技有限公司

## Shenzhen Xtooltech Co., Ltd

### 凯迪拉克功能表 V12.70

提示及说明:

编程功能仅支持H6PRO,H6PRO大师版产品.

\* 表示此功能为新增功能.

✓ 表示此功能支持.

表示此功能不支持.

※ 表示此功能部分支持.

年份	制造商	车型	系统名称	读取版本信息	读取故障码	清除故障码	读取数据流	动作测试	特殊功能
2023	凯迪拉克	CT4	发动机控制模块	✓	✓	✓	✓	✓	0263 0209 075E 0767 0760 0768 0115 0061 0761 0086 0769 0212 0223 0006 0144 0764 0763 0258 0139 0156 076B 0076 076E 076D 076F 0154
2023	凯迪拉克	CT4	变速器控制模块	✓	✓	✓	✓	✓	0017 0033 0034
2023	凯迪拉克	CT4	制动系统控制模块	✓	✓	✓	✓	✓	0737 0736 0743 0729 0229 0739 0740 078F
2023	凯迪拉克	CT4	约束系统控制模块	✓	✓	✓	✓	✓	0729 0134
2023	凯迪拉克	CT4	车身控制模块	✓	✓	✓	✓	✓	0263 0226 0754 0007 0129 0267
2023	凯迪拉克	CT4	组合仪表控制模块	✓	✓	✓	✓	✓	
2023	凯迪拉克	CT4	串行数据网关模块	✓	✓	✓			
2023	凯迪拉克	CT4	驾驶员座椅调节器记忆模块	✓	✓	✓	✓	✓	
2023	凯迪拉克	CT4	乘客座椅调节器记忆模块	✓	✓	✓	✓	✓	
2023	凯迪拉克	CT4	远程信息处理系统控制模块	✓	✓	✓	✓		0270 0755

2023	凯迪拉克	CT4	分动箱控制模块	√	√	√	√	√	0099 0100
2023	凯迪拉克	CT4	音频放大器	√	√	√	√		
2023	凯迪拉克	CT4	自动驾驶地图模块	√	√	√	√	√	
2023	凯迪拉克	CT4	加热器与空调用户界面控制 - 前	√	√	√	√		
2023	凯迪拉克	CT4	信息娱乐控制开关	√	√	√			
2023	凯迪拉克	CT4	收音机控制装置	√	√	√	√		
2023	凯迪拉克	CT4	收音机	√	√	√	√	√	0765 0269 079B 079C
2023	凯迪拉克	CT4	无线附件充电模块	√	√	√	√		
2023	凯迪拉克	CT4	视频处理模块	√	√	√			
2023	凯迪拉克	CT4	差速器控制模块	√	√	√	√	√	07AE 07AF
2023	凯迪拉克	CT4	换挡控制模块	√					
2023	凯迪拉克	CT4	侧面物体检测控制模块 - 左侧	√	√	√			
2023	凯迪拉克	CT4	侧面物体检测控制模块 - 右侧	√	√	√			
2023	凯迪拉克	CT4	转向柱锁止控制模块	√	√	√	√		
2023	凯迪拉克	CT4	照明控制模块	√	√	√	√	√	
2023	凯迪拉克	CT4	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	
2023	凯迪拉克	CT4	电子悬架控制模块	√	√	√	√	√	0198
2023	凯迪拉克	CT4	动力转向控制模块	√	√	√	√		0743
2023	凯迪拉克	CT4	前视摄像头 - 挡风玻璃	√	√	√	√		0197 0196
2023	凯迪拉克	CT4	图像处理模块	√	√	√	√		
2023	凯迪拉克	CT4	图像处理模块1 - 处理器1	√	√	√	√		
2023	凯迪拉克	CT4	图像处理模块1 - 处理器2	√	√	√			0729
2023	凯迪拉克	CT4	驾驶员监测系统控制模块	√	√	√			
2023	凯迪拉克	CT4	前视远程雷达传感器	√	√	√	√		0260
2023	凯迪拉克	CT4	左前短程雷达传感器	√	√	√			076C
2023	凯迪拉克	CT4	左后短程雷达传感器	√	√	√			076C
2023	凯迪拉克	CT4	右前短程雷达传感器	√	√	√			076C
2023	凯迪拉克	CT4	右后短程雷达传感器	√	√	√			076C
2023	凯迪拉克	CT4	乘员分类约束系统模块 - 乘客	√	√	√	√		0057
2023	凯迪拉克	CT4	车辆性能数据记录仪	√	√	√	√		

2023	凯迪拉克	CT5	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0263 0156 0209 0076 076D 0115 07C4 0086 0154 0212 0223 076F 0144 0258 0139 076B 076E 0767 075E 0760 0768 0061 0761 0769 0006 0764 0763
2023	凯迪拉克	CT5	变速器控制模块	√	√	√	√	√	0017 0033 0034
2023	凯迪拉克	CT5	制动系统控制模块	√	√	√	√	√	0737 0736 0743 0729 0229 0739 0740 078F
2023	凯迪拉克	CT5	约束系统控制模块	√	√	√	√	√	0729 0134
2023	凯迪拉克	CT5	车身控制模块	√	√	√	√	√	0263 0226 0754 0007 0129 0267
2023	凯迪拉克	CT5	组合仪表控制模块	√	√	√	√	√	
2023	凯迪拉克	CT5	串行数据网关模块	√	√	√			
2023	凯迪拉克	CT5	驾驶员座椅调节器记忆模块	√	√	√	√	√	
2023	凯迪拉克	CT5	乘客座椅调节器记忆模块	√	√	√	√	√	
2023	凯迪拉克	CT5	远程信息处理系统控制模块	√	√	√	√		0270 0755
2023	凯迪拉克	CT5	分动箱控制模块	√	√	√	√	√	0099 0100
2023	凯迪拉克	CT5	音频放大器	√	√	√	√		
2023	凯迪拉克	CT5	自动驾驶地图模块	√	√	√	√	√	
2023	凯迪拉克	CT5	加热器与空调用户界面控制 - 前	√	√	√	√		
2023	凯迪拉克	CT5	信息娱乐控制开关	√	√	√			
2023	凯迪拉克	CT5	收音机控制装置	√	√	√	√		
2023	凯迪拉克	CT5	收音机	√	√	√	√	√	0765 0269 079B 079C
2023	凯迪拉克	CT5	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	
2023	凯迪拉克	CT5	侧面物体检测控制模块 - 左侧	√	√	√			
2023	凯迪拉克	CT5	侧面物体检测控制模块 - 右侧	√	√	√			
2023	凯迪拉克	CT5	转向柱锁止控制模块	√	√	√	√		
2023	凯迪拉克	CT5	换挡控制模块	√					
2023	凯迪拉克	CT5	照明控制模块	√	√	√	√	√	
2023	凯迪拉克	CT5	差速器控制模块	√	√	√	√	√	07AE 07AF

2023	凯迪拉克	CT5	视频处理模块	√	√	√			
2023	凯迪拉克	CT5	无线附件充电模块	√	√	√	√		
2023	凯迪拉克	CT5	电子悬架控制模块	√	√	√	√	√	
2023	凯迪拉克	CT5	动力转向控制模块	√	√	√	√		0743
2023	凯迪拉克	CT5	前视摄像头 - 挡风玻璃	√	√	√	√		0197 0196
2023	凯迪拉克	CT5	驾驶员监测系统控制模块	√	√	√			
2023	凯迪拉克	CT5	前视远程雷达传感器	√	√	√	√		0260
2023	凯迪拉克	CT5	图像处理模块1 - 处理器1	√	√	√	√		
2023	凯迪拉克	CT5	图像处理模块1 - 处理器2	√	√	√			0729
2023	凯迪拉克	CT5	图像处理模块	√	√	√	√		
2023	凯迪拉克	CT5	左前短程雷达传感器	√	√	√			076C
2023	凯迪拉克	CT5	左后短程雷达传感器	√	√	√			076C
2023	凯迪拉克	CT5	后中短程雷达传感器	√	√	√			076C
2023	凯迪拉克	CT5	右前短程雷达传感器	√	√	√			076C
2023	凯迪拉克	CT5	右后短程雷达传感器	√	√	√			076C
2023	凯迪拉克	CT5	乘员分类约束系统模块 - 乘客	√	√	√	√		0057
2023	凯迪拉克	CT5	前排座椅安全带卷收电机 - 左侧	√	√	√	√	√	0733
2023	凯迪拉克	CT5	前排座椅安全带卷收电机 - 右侧	√	√	√	√	√	0733
2023	凯迪拉克	CT5	UHF短程低能遥控收发器	√	√	√			
2023	凯迪拉克	CT5	车辆性能数据记录仪	√	√	√	√		
2023	凯迪拉克	Escalade	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0263 0209 075E 075F 0771 0768 0115 0061 0772 0086 0085 0097 0221 0757 0773 0774 0775 0776 0764 0763 0117 0119 0258 07C5 0777 0778 0779 077A 077B 077C 077D 0769 0212 0223 076F 0139 0156 0076 076D 076E 07C4 0154 0144
2023	凯迪拉克	Escalade	变速器控制模块	√	√	√	√	√	0017 0033 0034

2023	凯迪拉克	Escalade	制动系统控制模块	√	√	√	√	√	0736 0229 0225 0738 0737 0729 0090 0739 0740
2023	凯迪拉克	Escalade	约束系统控制模块	√	√	√	√	√	0729 0134
2023	凯迪拉克	Escalade	车身控制模块	√	√	√	√	√	0263 0226 0754 0007 0129 0267
2023	凯迪拉克	Escalade	组合仪表控制模块	√	√	√	√	√	
2023	凯迪拉克	Escalade	串行数据网关模块	√	√	√			
2023	凯迪拉克	Escalade	驾驶员座椅调节器记忆模块	√	√	√	√	√	
2023	凯迪拉克	Escalade	前大灯控制模块	√	√	√	√		0195
2023	凯迪拉克	Escalade	乘客座椅调节器记忆模块	√	√	√	√	√	
2023	凯迪拉克	Escalade	尾门模块	√	√	√	√	√	0146 0753
2023	凯迪拉克	Escalade	远程信息处理系统控制模块	√	√	√	√		0270 0755
2023	凯迪拉克	Escalade	分动箱控制模块	√	√	√	√	√	0037 0100 0749
2023	凯迪拉克	Escalade	音频放大器	√	√	√	√		
2023	凯迪拉克	Escalade	自动驾驶地图模块	√	√	√	√	√	
2023	凯迪拉克	Escalade	加热器和空调辅助控制	√	√	√			
2023	凯迪拉克	Escalade	加热器与空调用户界面控制 - 前	√	√	√	√		
2023	凯迪拉克	Escalade	信息娱乐控制开关	√	√	√			
2023	凯迪拉克	Escalade	收音机控制装置	√	√	√	√		
2023	凯迪拉克	Escalade	收音机	√	√	√	√	√	0765 0269 079B 079C
2023	凯迪拉克	Escalade	视频显示器 - 右前座椅靠背	√	√	√			
2023	凯迪拉克	Escalade	底盘控制模块 - 辅助	√	√	√	√	√	
2023	凯迪拉克	Escalade	前视摄像头 - 挡风玻璃	√	√	√	√		0196
2023	凯迪拉克	Escalade	换挡控制模块	√					
2023	凯迪拉克	Escalade	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	
2023	凯迪拉克	Escalade	照明控制模块	√	√	√	√	√	
2023	凯迪拉克	Escalade	侧面物体检测控制模块 - 左侧	√	√	√			
2023	凯迪拉克	Escalade	侧面物体检测控制模块 - 右侧	√	√	√			
2023	凯迪拉克	Escalade	转向柱锁止控制模块	√	√	√	√		
2023	凯迪拉克	Escalade	无线附件充电模块	√	√	√	√		
2023	凯迪拉克	Escalade	视频处理模块	√	√	√	√		
2023	凯迪拉克	Escalade	夜视控制模块	√	√	√	√		
2023	凯迪拉克	Escalade	踏脚板控制模块	√	√	√	√	√	
2023	凯迪拉克	Escalade	挂车灯控制模块	√	√	√	√	√	

2023	凯迪拉克	Escalade	差速器控制模块	√	√	√	√	√	07AE 07AF
2023	凯迪拉克	Escalade	图像处理模块	√	√	√	√		
2023	凯迪拉克	Escalade	驾驶员监测系统控制模块	√	√	√			
2023	凯迪拉克	Escalade	前视远程雷达传感器	√	√	√	√		0260
2023	凯迪拉克	Escalade	图像处理模块1 - 处理器1	√	√	√	√		
2023	凯迪拉克	Escalade	图像处理模块1 - 处理器2	√	√	√			0729
2023	凯迪拉克	Escalade	左前短程雷达传感器	√	√	√			076C
2023	凯迪拉克	Escalade	左后短程雷达传感器	√	√	√			076C
2023	凯迪拉克	Escalade	右前短程雷达传感器	√	√	√			076C
2023	凯迪拉克	Escalade	右后短程雷达传感器	√	√	√			076C
2023	凯迪拉克	Escalade	乘员分类约束系统模块 - 乘客	√	√	√	√		0057
2023	凯迪拉克	Escalade	前排座椅安全带卷收电机 - 左侧	√	√	√	√	√	0733
2023	凯迪拉克	Escalade	前排座椅安全带卷收电机 - 右侧	√	√	√	√	√	0733
2023	凯迪拉克	Escalade	动力转向控制模块	√	√	√	√		0089
2023	凯迪拉克	Escalade	电子悬架控制模块	√	√	√	√	√	0198
2023	凯迪拉克	Escalade	自动水平控制模块	√	√	√	√	√	077E 077F 0780 0781 0782 0783 0784 0785 0245 0786
2023	凯迪拉克	Escalade ESV	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0263 0209 075E 075F 0771 0768 0115 0061 0772 0086 0085 0097 0221 0757 0773 0774 0775 0776 0764 0763 0117 0119 0258 07C5 0777 0778 0779 077A 077B 077C 077D 0769 0212 0223 076F 0139 0156 0076 076D 076E 07C4 0154 0144
2023	凯迪拉克	Escalade ESV	变速器控制模块	√	√	√	√	√	0017 0033 0034



2023	凯迪拉克	Escalade ESV	制动系统控制模块	√	√	√	√	√	0736 0229 0225 0738 0737 0729 0090 0739 0740
2023	凯迪拉克	Escalade ESV	约束系统控制模块	√	√	√	√	√	0729 0134
2023	凯迪拉克	Escalade ESV	车身控制模块	√	√	√	√	√	0263 0226 0754 0007 0129 0267
2023	凯迪拉克	Escalade ESV	组合仪表控制模块	√	√	√	√	√	
2023	凯迪拉克	Escalade ESV	串行数据网关模块	√	√	√			
2023	凯迪拉克	Escalade ESV	驾驶员座椅调节器记忆模块	√	√	√	√	√	
2023	凯迪拉克	Escalade ESV	前大灯控制模块	√	√	√	√		0195
2023	凯迪拉克	Escalade ESV	乘客座椅调节器记忆模块	√	√	√	√	√	
2023	凯迪拉克	Escalade ESV	尾门模块	√	√	√	√		
2023	凯迪拉克	Escalade ESV	远程信息处理系统控制模块	√	√	√	√		0270 0755
2023	凯迪拉克	Escalade ESV	分动箱控制模块	√	√	√	√	√	0037 0100 0749
2023	凯迪拉克	Escalade ESV	音频放大器	√	√	√	√		
2023	凯迪拉克	Escalade ESV	自动驾驶地图模块	√	√	√	√	√	
2023	凯迪拉克	Escalade ESV	加热器和空调辅助控制	√	√	√			
2023	凯迪拉克	Escalade ESV	加热器与空调用户界面控制 - 前	√	√	√	√		
2023	凯迪拉克	Escalade ESV	信息娱乐控制开关	√	√	√			
2023	凯迪拉克	Escalade ESV	收音机	√	√	√	√	√	0765 0269 079B 079C
2023	凯迪拉克	Escalade ESV	视频显示器 - 右前座椅靠背	√	√	√			
2023	凯迪拉克	Escalade ESV	底盘控制模块 - 辅助	√	√	√	√	√	
2023	凯迪拉克	Escalade ESV	前视摄像头 - 挡风玻璃	√	√	√	√		0196
2023	凯迪拉克	Escalade ESV	换挡控制模块	√					
2023	凯迪拉克	Escalade ESV	侧面物体检测控制模块 - 左侧	√	√	√			
2023	凯迪拉克	Escalade ESV	侧面物体检测控制模块 - 右侧	√	√	√			
2023	凯迪拉克	Escalade ESV	转向柱锁止控制模块	√	√	√	√		
2023	凯迪拉克	Escalade ESV	无线附件充电模块	√	√	√	√		
2023	凯迪拉克	Escalade ESV	视频处理模块	√	√	√	√		
2023	凯迪拉克	Escalade ESV	夜视控制模块	√	√	√	√		
2023	凯迪拉克	Escalade ESV	踏板控制模块	√	√	√	√	√	
2023	凯迪拉克	Escalade ESV	挂车灯控制模块	√	√	√	√	√	
2023	凯迪拉克	Escalade ESV	差速器控制模块	√	√	√	√	√	07AE 07AF
2023	凯迪拉克	Escalade ESV	驾驶员监测系统控制模块	√	√	√			
2023	凯迪拉克	Escalade ESV	前视远程雷达传感器	√	√	√	√		0260

2023	凯迪拉克	Escalade ESV	图像处理模块1 - 处理器1	√	√	√	√		
2023	凯迪拉克	Escalade ESV	图像处理模块1 - 处理器2	√	√	√			0729
2023	凯迪拉克	Escalade ESV	图像处理模块	√	√	√	√		
2023	凯迪拉克	Escalade ESV	左前短程雷达传感器	√	√	√			076C
2023	凯迪拉克	Escalade ESV	左后短程雷达传感器	√	√	√			076C
2023	凯迪拉克	Escalade ESV	右前短程雷达传感器	√	√	√			076C
2023	凯迪拉克	Escalade ESV	右后短程雷达传感器	√	√	√			076C
2023	凯迪拉克	Escalade ESV	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	
2023	凯迪拉克	Escalade ESV	乘员分类约束系统模块 - 乘客	√	√	√	√		0057
2023	凯迪拉克	Escalade ESV	前排座椅安全带卷收电机 - 左侧	√	√	√	√	√	0733
2023	凯迪拉克	Escalade ESV	前排座椅安全带卷收电机 - 右侧	√	√	√	√	√	0733
2023	凯迪拉克	Escalade ESV	照明控制模块	√	√	√	√	√	
2023	凯迪拉克	Escalade ESV	收音机控制装置	√	√	√	√		
2023	凯迪拉克	Escalade ESV	动力转向控制模块	√	√	√	√		0089
2023	凯迪拉克	Escalade ESV	电子悬架控制模块	√	√	√	√	√	0198
2023	凯迪拉克	Escalade ESV	自动水平控制模块	√	√	√	√	√	077E 077F 0780 0781 0782 0783 0784 0785 0245 0786
2023	凯迪拉克	Lyriq	制动系统控制模块	√	√	√	√	√	0225 0229 0738 0737 0729 0090
2023	凯迪拉克	Lyriq	约束系统控制模块	√	√	√	√	√	0729 0134
2023	凯迪拉克	Lyriq	车身控制模块	√	√	√	√	√	0263 0226 0754 0007 0129 0267
2023	凯迪拉克	Lyriq	串行数据网关模块	√	√	√			
2023	凯迪拉克	Lyriq	驾驶员座椅调节器记忆模块	√	√	√	√	√	
2023	凯迪拉克	Lyriq	前大灯控制模块	√	√	√	√		0195
2023	凯迪拉克	Lyriq	乘客座椅调节器记忆模块	√	√	√	√	√	
2023	凯迪拉克	Lyriq	尾门模块	√	√	√	√		0753
2023	凯迪拉克	Lyriq	远程信息处理系统控制模块	√	√	√	√		0270 0755
2023	凯迪拉克	Lyriq	音频放大器	√	√	√	√		
2023	凯迪拉克	Lyriq	加热器和空调辅助控制	√	√	√			
2023	凯迪拉克	Lyriq	加热器与空调用户界面控制 - 前	√	√	√	√		
2023	凯迪拉克	Lyriq	信息娱乐控制开关	√	√	√			
2023	凯迪拉克	Lyriq	收音机	√	√	√	√	√	079C
2023	凯迪拉克	Lyriq	无线附件充电模块	√	√	√	√		



2023	凯迪拉克	Lyriq	驱动电机控制模块	√	√	√	√	√	07B0 0258
2023	凯迪拉克	Lyriq	乘员分类约束系统模块 - 乘客	√	√	√	√		0057
2023	凯迪拉克	Lyriq	前视摄像头 - 挡风玻璃	√	√	√	√		0196
2023	凯迪拉克	Lyriq	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	
2023	凯迪拉克	Lyriq	照明控制模块	√	√	√	√	√	
2023	凯迪拉克	Lyriq	转向柱锁止控制模块	√	√	√	√		
2023	凯迪拉克	Lyriq	侧面物体检测控制模块 - 左侧	√	√	√			
2023	凯迪拉克	Lyriq	侧面物体检测控制模块 - 右侧	√	√	√			
2023	凯迪拉克	Lyriq	驾驶员监测系统控制模块	√	√	√			
2023	凯迪拉克	Lyriq	前视远程雷达传感器	√	√	√	√		0260
2023	凯迪拉克	Lyriq	图像处理模块1 - 处理器1	√	√	√	√		
2023	凯迪拉克	Lyriq	图像处理模块1 - 处理器2	√	√	√			0729
2023	凯迪拉克	Lyriq	图像处理模块	√	√	√	√		
2023	凯迪拉克	Lyriq	左前短程雷达传感器	√	√	√			076C
2023	凯迪拉克	Lyriq	左后短程雷达传感器	√	√	√			076C
2023	凯迪拉克	Lyriq	右前短程雷达传感器	√	√	√			076C
2023	凯迪拉克	Lyriq	右后短程雷达传感器	√	√	√			076C
2023	凯迪拉克	Lyriq	驱动电机控制模块2	√	√	√	√		07B0
2023	凯迪拉克	Lyriq	蓄电池能量控制模块	√	√	√	√	√	07B1 0115 07B2 07B3 07B4 07B5 0123 07B6 07B7 07B8 07B9 07BA 07BB 07BC 07BD 07BE
2023	凯迪拉克	Lyriq	近场通信模块	√	√	√	√		
2023	凯迪拉克	Lyriq	动力转向控制模块2	√	√	√	√		
2023	凯迪拉克	Lyriq	动力转向控制模块1	√	√	√	√		0743 07BF

2023	凯迪拉克	XT4	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0263 0209 0787 075E 0768 0115 0061 0058 0763 0764 0086 0097 0219 0221 0788 0073 0072 0070 0071 0117 0119 0258 0777 0178 0180 0182 0184 0246 0760 0761 0085 0757 0212 0223 0006 0144 0139
2023	凯迪拉克	XT4	变速器控制模块	√	√	√	√	√	0017
2023	凯迪拉克	XT4	制动系统控制模块	√	√	√	√	√	0743 0729 0737 0736 0229 0739 0740
2023	凯迪拉克	XT4	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0172 0134 0111 0729
2023	凯迪拉克	XT4	车身控制模块	√	√	√	√	√	0199 0239 0161 0162 0163 0164 0165 0166 0167 0168 0243 0263 0203 0201 0208 0206 0083 0267 0298 0233 0159
2023	凯迪拉克	XT4	组合仪表	√	√	√	√	√	0247
2023	凯迪拉克	XT4	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0007 0129
2023	凯迪拉克	XT4	HVAC控制装置	√	√	√	√		
2023	凯迪拉克	XT4	前大灯控制模块	√	√	√	√	√	0195
2023	凯迪拉克	XT4	举升门控制模块	√	√	√	√	√	0146 0169
2023	凯迪拉克	XT4	座椅记忆控制模块 - 驾驶员	√	√	√	√	√	
2023	凯迪拉克	XT4	座椅记忆控制模块 - 乘客	√	√	√	√	√	
2023	凯迪拉克	XT4	远程通信接口控制模块	√	√	√	√	√	0755
2023	凯迪拉克	XT4	动力转向控制模块	√	√	√	√		0103 0250 0092
2023	凯迪拉克	XT4	悬架控制模块	√	√	√	√	√	

2023	凯迪拉克	XT4	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	0247
2023	凯迪拉克	XT4	串行数据网关模块 - 处理器1	√	√	√			
2023	凯迪拉克	XT4	串行数据网关模块 - 处理器2	√	√	√			
2023	凯迪拉克	XT4	侧面物体检测控制模块 - 左侧	√	√	√		√	
2023	凯迪拉克	XT4	侧面物体检测控制模块 - 右侧	√	√	√		√	
2023	凯迪拉克	XT4	转向柱锁止控制模块	√	√	√	√		
2023	凯迪拉克	XT4	放大器	√	√	√	√		
2023	凯迪拉克	XT4	信息娱乐控制开关	√	√	√			
2023	凯迪拉克	XT4	收音机控制装置	√	√	√	√		
2023	凯迪拉克	XT4	收音机	√	√	√	√	√	0269 078A 0267 0226
2023	凯迪拉克	XT4	视频处理控制模块	√	√	√	√	√	
2023	凯迪拉克	XT4	挂车照明控制模块	√	√	√	√	√	0247
2023	凯迪拉克	XT4	后驱控制模块	√	√	√	√	√	0003
2023	凯迪拉克	XT4	主动安全控制模块	√	√	√	√	√	
2023	凯迪拉克	XT4	前视摄像头 - 挡风玻璃	√	√	√	√		0196
2023	凯迪拉克	XT4	前视远程雷达传感器	√	√	√	√		0260
2023	凯迪拉克	XT4	后中短程雷达传感器	√	√	√			
2023	凯迪拉克	XT4	乘客感知模块	√	√	√	√	√	0057
2023	凯迪拉克	XT4	无钥匙进入控制模块	√	√	√	√	√	
2023	凯迪拉克	XT5	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0209 075E 0760 0768 0115 0263 0761 0086 0085 0757 0212 0223 0006 0144 0764 0763 0258 0139 0756
2023	凯迪拉克	XT5	变速器控制模块	√	√	√	√	√	0017
2023	凯迪拉克	XT5	制动系统控制模块	√	√	√	√	√	0090 0729 0736 0737 0738 0225 0229 0739 0740
2023	凯迪拉克	XT5	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0225 0090 0175 0277 0229
2023	凯迪拉克	XT5	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0172 0134 0111 0729

2023	凯迪拉克	XT5	车身控制模块	√	√	√	√	√	0199 0239 0161 0162 0163 0164 0165 0166 0167 0168 0243 0263 0203 0201 0208 0206 0083 0267 0298 0233 0159
2023	凯迪拉克	XT5	组合仪表	√	√	√	√	√	0247
2023	凯迪拉克	XT5	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0007 0129
2023	凯迪拉克	XT5	HVAC控制装置	√	√	√	√		
2023	凯迪拉克	XT5	前大灯控制模块		√	√			
2023	凯迪拉克	XT5	举升门控制模块	√	√	√	√	√	0146 0169
2023	凯迪拉克	XT5	座椅记忆控制模块 - 驾驶员	√	√	√	√	√	
2023	凯迪拉克	XT5	远程通信接口控制模块	√	√	√	√	√	0755
2023	凯迪拉克	XT5	动力转向控制模块	√	√	√	√		0103 0250 0092
2023	凯迪拉克	XT5	悬架控制模块	√	√	√	√	√	
2023	凯迪拉克	XT5	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	0247
2023	凯迪拉克	XT5	串行数据网关模块 - 处理器1	√	√	√			
2023	凯迪拉克	XT5	串行数据网关模块 - 处理器2	√	√	√			
2023	凯迪拉克	XT5	侧面物体检测控制模块 - 左侧	√	√	√		√	
2023	凯迪拉克	XT5	侧面物体检测控制模块 - 右侧	√	√	√		√	
2023	凯迪拉克	XT5	转向柱锁止控制模块	√	√	√	√		
2023	凯迪拉克	XT5	放大器	√	√	√	√		
2023	凯迪拉克	XT5	信息娱乐控制开关	√	√	√			
2023	凯迪拉克	XT5	收音机控制装置	√	√	√	√		
2023	凯迪拉克	XT5	收音机	√	√	√	√	√	0269 078A 0267 0226
2023	凯迪拉克	XT5	夜视摄像头控制模块	√	√	√	√		0789
2023	凯迪拉克	XT5	视频处理控制模块	√	√	√	√	√	
2023	凯迪拉克	XT5	挂车照明控制模块	√	√	√	√	√	0247
2023	凯迪拉克	XT5	后驱控制模块	√	√	√	√	√	0003
2023	凯迪拉克	XT5	主动安全控制模块	√	√	√	√	√	
2023	凯迪拉克	XT5	前视摄像头 - 挡风玻璃	√	√	√	√		0196
2023	凯迪拉克	XT5	前视远程雷达传感器	√	√	√	√		0260
2023	凯迪拉克	XT5	后中短程雷达传感器	√	√	√			
2023	凯迪拉克	XT5	无钥匙进入控制模块	√	√	√	√	√	0730

2023	凯迪拉克	XT5	乘客感知模块	√	√	√	√	√	0057
2023	凯迪拉克	XT5	座椅安全带卷收器电机模块 - 左侧	√	√	√	√	√	0266
2023	凯迪拉克	XT5	座椅安全带卷收器电机模块 - 右侧	√	√	√	√	√	0266
2023	凯迪拉克	XT6	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0209 075E 0760 0768 0115 0263 0761 0086 0085 0757 0212 0223 0006 0144 0764 0763 0258 0139 0756
2023	凯迪拉克	XT6	变速器控制模块	√	√	√	√	√	0017
2023	凯迪拉克	XT6	制动系统控制模块	√	√	√	√	√	0090 0729 0736 0737 0738 0225 0229 0739 0740
2023	凯迪拉克	XT6	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0225 0090 0175 0277 0229
2023	凯迪拉克	XT6	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0172 0134 0111 0729
2023	凯迪拉克	XT6	车身控制模块	√	√	√	√	√	0199 0239 0161 0162 0163 0164 0165 0166 0167 0168 0243 0263 0203 0201 0208 0206 0083 0267 0298 0233 0159
2023	凯迪拉克	XT6	组合仪表	√	√	√	√	√	0247
2023	凯迪拉克	XT6	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0007 0129
2023	凯迪拉克	XT6	HVAC控制装置	√	√	√	√		
2023	凯迪拉克	XT6	前大灯控制模块	√	√	√	√	√	0195
2023	凯迪拉克	XT6	举升门控制模块	√	√	√	√	√	0146 0169
2023	凯迪拉克	XT6	座椅记忆控制模块 - 驾驶员	√	√	√	√	√	
2023	凯迪拉克	XT6	远程通信接口控制模块	√	√	√	√	√	0755
2023	凯迪拉克	XT6	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	0247
2023	凯迪拉克	XT6	串行数据网关模块 - 处理器1	√	√	√			
2023	凯迪拉克	XT6	串行数据网关模块 - 处理器2	√	√	√			
2023	凯迪拉克	XT6	侧面物体检测控制模块 - 左侧	√	√	√		√	

2023	凯迪拉克	XT6	侧面物体检测控制模块 - 右侧	√	√	√		√	
2023	凯迪拉克	XT6	转向柱锁止控制模块	√	√	√	√		
2023	凯迪拉克	XT6	放大器	√	√	√	√		
2023	凯迪拉克	XT6	信息娱乐控制开关	√	√	√			
2023	凯迪拉克	XT6	收音机控制装置	√	√	√	√		
2023	凯迪拉克	XT6	收音机	√	√	√	√	√	0269 078A 0267 0226
2023	凯迪拉克	XT6	夜视摄像头控制模块	√	√	√	√		0789
2023	凯迪拉克	XT6	视频处理控制模块	√	√	√	√	√	
2023	凯迪拉克	XT6	挂车照明控制模块	√	√	√	√	√	0247
2023	凯迪拉克	XT6	后驱控制模块	√	√	√	√	√	0003
2023	凯迪拉克	XT6	主动安全控制模块	√	√	√	√	√	
2023	凯迪拉克	XT6	主动安全控制模块1 - 处理器A	√	√	√	√		0268 0735
2023	凯迪拉克	XT6	主动安全控制模块1 - 处理器B	√	√	√	√		0175 0268
2023	凯迪拉克	XT6	主动安全控制模块1 - 处理器C	√	√	√	√		0268
2023	凯迪拉克	XT6	主动安全控制模块2 - 处理器A	√	√	√	√		0268 0735
2023	凯迪拉克	XT6	主动安全控制模块2 - 处理器B	√	√	√	√		0175 0268
2023	凯迪拉克	XT6	主动安全控制模块2 - 处理器C	√	√	√	√		0268
2023	凯迪拉克	XT6	驾驶员监测系统控制模块	√	√	√	√		
2023	凯迪拉克	XT6	前视远程雷达传感器	√	√	√	√		0260
2023	凯迪拉克	XT6	前视摄像头 - 挡风玻璃	√	√	√	√		0196
2023	凯迪拉克	XT6	后中短程雷达传感器	√	√	√			
2023	凯迪拉克	XT6	无钥匙进入控制模块	√	√	√	√	√	0730
2023	凯迪拉克	XT6	乘客感知模块	√	√	√	√	√	0057
2023	凯迪拉克	XT6	座椅安全带卷收器电机模块 - 左侧	√	√	√	√	√	0266
2023	凯迪拉克	XT6	座椅安全带卷收器电机模块 - 右侧	√	√	√	√	√	0266
2023	凯迪拉克	XT6	动力转向控制模块	√	√	√	√		0092 0106
2023	凯迪拉克	XT6	悬架控制模块	√	√	√	√	√	
2022	凯迪拉克	CT4	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0263 0209 075D 075E 0767 0760 0768 0115 0061 0761 0086 0769 0212 0223 0006 0144 0764 0763 0258 0139 076B 0744 0757



2022	凯迪拉克	CT4	变速器控制模块	√	√	√	√	√	0017 0033 0034
2022	凯迪拉克	CT4	制动系统控制模块	√	√	√	√	√	0737 0736 0743 0729 0229
2022	凯迪拉克	CT4	约束系统控制模块	√	√	√	√	√	0729 0134
2022	凯迪拉克	CT4	车身控制模块	√	√	√	√	√	0263 0226 0754 0007 0129 0267
2022	凯迪拉克	CT4	组合仪表控制模块	√	√	√	√	√	
2022	凯迪拉克	CT4	串行数据网关模块	√	√	√			
2022	凯迪拉克	CT4	分动箱控制模块	√	√	√	√	√	0099 0100
2022	凯迪拉克	CT4	驾驶员座椅调节器记忆模块	√	√	√	√	√	
2022	凯迪拉克	CT4	乘客座椅调节器记忆模块	√	√	√	√	√	
2022	凯迪拉克	CT4	远程信息处理系统控制模块	√	√	√	√		0270
2022	凯迪拉克	CT4	自动驾驶地图模块	√	√	√	√	√	
2022	凯迪拉克	CT4	音频放大器	√	√	√	√		
2022	凯迪拉克	CT4	加热器与空调用户界面控制 - 前	√	√	√	√		
2022	凯迪拉克	CT4	信息娱乐控制开关	√	√	√			
2022	凯迪拉克	CT4	收音机控制装置	√	√	√	√		
2022	凯迪拉克	CT4	收音机	√	√	√	√	√	0765 0269
2022	凯迪拉克	CT4	无线附件充电模块	√	√	√	√		
2022	凯迪拉克	CT4	视频处理模块	√	√	√			
2022	凯迪拉克	CT4	乘员分类约束系统模块 - 乘客	√	√	√	√		0057
2022	凯迪拉克	CT4	换挡控制模块	√					
2022	凯迪拉克	CT4	照明控制模块	√	√	√	√	√	
2022	凯迪拉克	CT4	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	
2022	凯迪拉克	CT4	侧面物体检测控制模块 - 左侧	√	√	√	√		076A
2022	凯迪拉克	CT4	侧面物体检测控制模块 - 右侧	√	√	√			
2022	凯迪拉克	CT4	转向柱锁止控制模块	√	√	√	√		
2022	凯迪拉克	CT4	前视远程雷达传感器	√	√	√	√		0260
2022	凯迪拉克	CT4	前视摄像头 - 挡风玻璃	√	√	√	√		0197 0196
2022	凯迪拉克	CT4	图像处理模块	√	√	√	√		
2022	凯迪拉克	CT4	左后短程雷达传感器	√	√	√			076C
2022	凯迪拉克	CT4	右后短程雷达传感器	√	√	√			076C
2022	凯迪拉克	CT4	电子悬架控制模块	√	√	√	√	√	0198
2022	凯迪拉克	CT4	动力转向控制模块	√	√	√	√		0743

2022	凯迪拉克	CT5	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0263 0209 075D 075E 0767 0760 0768 0115 0061 0761 0086 0769 0212 0223 0006 0144 0764 0763 0258 0139 076B 0744 0757 076D 076E 076F
2022	凯迪拉克	CT5	变速器控制模块	√	√	√	√	√	0017 0033 0034
2022	凯迪拉克	CT5	制动系统控制模块	√	√	√	√	√	0737 0736 0743 0729 0229
2022	凯迪拉克	CT5	约束系统控制模块	√	√	√	√	√	0729 0134
2022	凯迪拉克	CT5	车身控制模块	√	√	√	√	√	0263 0226 0754 0007 0129 0267
2022	凯迪拉克	CT5	组合仪表控制模块	√	√	√	√	√	
2022	凯迪拉克	CT5	串行数据网关模块	√	√	√			
2022	凯迪拉克	CT5	分动箱控制模块	√	√	√	√	√	0099 0100
2022	凯迪拉克	CT5	驾驶员座椅调节器记忆模块	√	√	√	√	√	
2022	凯迪拉克	CT5	乘客座椅调节器记忆模块	√	√	√	√	√	
2022	凯迪拉克	CT5	远程信息处理系统控制模块	√	√	√	√		0270
2022	凯迪拉克	CT5	音频放大器	√	√	√	√		
2022	凯迪拉克	CT5	加热器与空调用户界面控制 - 前	√	√	√	√		
2022	凯迪拉克	CT5	信息娱乐控制开关	√	√	√			
2022	凯迪拉克	CT5	收音机控制装置	√	√	√	√		
2022	凯迪拉克	CT5	收音机	√	√	√	√	√	0765 0269
2022	凯迪拉克	CT5	无线附件充电模块	√	√	√	√		
2022	凯迪拉克	CT5	视频处理模块	√	√	√			
2022	凯迪拉克	CT5	前排座椅安全带卷收电机 - 左侧	√	√	√	√	√	0733
2022	凯迪拉克	CT5	前排座椅安全带卷收电机 - 右侧	√	√	√	√	√	0733
2022	凯迪拉克	CT5	乘员分类约束系统模块 - 乘客	√	√	√	√		0057
2022	凯迪拉克	CT5	换挡控制模块	√					
2022	凯迪拉克	CT5	照明控制模块	√	√	√	√	√	
2022	凯迪拉克	CT5	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	
2022	凯迪拉克	CT5	侧面物体检测控制模块 - 左侧	√	√	√	√		076A
2022	凯迪拉克	CT5	侧面物体检测控制模块 - 右侧	√	√	√			

2022	凯迪拉克	CT5	转向柱锁止控制模块	√	√	√	√		
2022	凯迪拉克	CT5	自动驾驶地图模块	√	√	√	√	√	
2022	凯迪拉克	CT5	前视远程雷达传感器	√	√	√	√		0260
2022	凯迪拉克	CT5	前视摄像头 - 挡风玻璃	√	√	√	√		0197 0196
2022	凯迪拉克	CT5	图像处理模块	√	√	√	√		
2022	凯迪拉克	CT5	后中短程雷达传感器	√	√	√			076C
2022	凯迪拉克	CT5	电子悬架控制模块	√	√	√	√	√	
2022	凯迪拉克	CT5	动力转向控制模块	√	√	√	√		0743
2022	凯迪拉克	CT5	UHF短程低能遥控收发器	√	√	√			
2022	凯迪拉克	CT5	差速器控制模块	√	√	√	√	√	
2022	凯迪拉克	Escalade	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0263 0209 076E 0768 0115 0086 0085 0757 0212 0223 076F 0258 0139 0770 075E 075F 0771 0061 0772 0097 0221 0773 0774 0775 0776 0764 0763 0117 0119 0777 0778 0779 077A 077B 077C 077D
2022	凯迪拉克	Escalade	变速器控制模块	√	√	√	√	√	0017 0033 0034
2022	凯迪拉克	Escalade	制动系统控制模块	√	√	√	√	√	0736 0229 0225 0738 0737 0729 0090 0739 0740
2022	凯迪拉克	Escalade	约束系统控制模块	√	√	√	√	√	0729 0134
2022	凯迪拉克	Escalade	车身控制模块	√	√	√	√	√	0263 0226 0754 0007 0129 0267
2022	凯迪拉克	Escalade	组合仪表控制模块	√	√	√	√	√	
2022	凯迪拉克	Escalade	串行数据网关模块	√	√	√			
2022	凯迪拉克	Escalade	分动箱控制模块	√	√	√	√	√	0037 0100 0749
2022	凯迪拉克	Escalade	自动驾驶地图模块	√	√	√	√	√	
2022	凯迪拉克	Escalade	底盘控制模块 - 辅助	√	√	√	√		
2022	凯迪拉克	Escalade	驾驶员座椅调节器记忆模块	√	√	√	√	√	
2022	凯迪拉克	Escalade	前大灯控制模块	√	√	√	√		0195

2022	凯迪拉克	Escalade	乘客座椅调节器记忆模块	√	√	√	√	√	
2022	凯迪拉克	Escalade	尾门模块	√	√	√	√		0753
2022	凯迪拉克	Escalade	远程信息处理系统控制模块	√	√	√	√		0270
2022	凯迪拉克	Escalade	音频放大器	√	√	√	√		
2022	凯迪拉克	Escalade	加热器和空调辅助控制	√	√	√			
2022	凯迪拉克	Escalade	加热器与空调用户界面控制 - 前	√	√	√	√		
2022	凯迪拉克	Escalade	信息娱乐控制开关	√	√	√			
2022	凯迪拉克	Escalade	收音机控制装置	√	√	√	√		
2022	凯迪拉克	Escalade	收音机	√	√	√	√	√	0765 0269
2022	凯迪拉克	Escalade	视频显示器 - 右前座椅靠背	√	√	√			
2022	凯迪拉克	Escalade	踏脚板控制模块	√	√	√	√	√	
2022	凯迪拉克	Escalade	挂车灯控制模块	√	√	√	√	√	
2022	凯迪拉克	Escalade	视频处理模块	√	√	√			
2022	凯迪拉克	Escalade	无线附件充电模块	√	√	√	√		
2022	凯迪拉克	Escalade	夜视控制模块	√	√	√	√		
2022	凯迪拉克	Escalade	换挡控制模块	√					
2022	凯迪拉克	Escalade	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	
2022	凯迪拉克	Escalade	侧面物体检测控制模块 - 左侧	√	√	√	√		076A
2022	凯迪拉克	Escalade	侧面物体检测控制模块 - 右侧	√	√	√			
2022	凯迪拉克	Escalade	转向柱锁止控制模块	√	√	√	√		
2022	凯迪拉克	Escalade	照明控制模块	√	√	√	√	√	
2022	凯迪拉克	Escalade	乘员分类约束系统模块 - 乘客	√	√	√	√		0057
2022	凯迪拉克	Escalade	前排座椅安全带卷收电机 - 左侧	√	√	√	√	√	0733
2022	凯迪拉克	Escalade	前排座椅安全带卷收电机 - 右侧	√	√	√	√	√	0733
2022	凯迪拉克	Escalade	自动水平控制模块	√	√	√	√	√	077E 077F 0780 0781 0782 0783 0784 0785 0245 0786
2022	凯迪拉克	Escalade	电子悬架控制模块	√	√	√	√	√	0198
2022	凯迪拉克	Escalade	动力转向控制模块	√	√	√	√		0089

2022	凯迪拉克	Escalade ESV	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0263 0209 076E 0768 0115 0086 0085 0757 0212 0223 076F 0258 0139 0770 075E 075F 0771 0061 0772 0097 0221 0773 0774 0775 0776 0764 0763 0117 0119 0777 0778 0779 077A 077B 077C 077D
2022	凯迪拉克	Escalade ESV	变速器控制模块	√	√	√	√	√	0017 0033 0034
2022	凯迪拉克	Escalade ESV	制动系统控制模块	√	√	√	√	√	0736 0229 0225 0738 0737 0729 0090 0739 0740
2022	凯迪拉克	Escalade ESV	约束系统控制模块	√	√	√	√	√	0729 0134
2022	凯迪拉克	Escalade ESV	车身控制模块	√	√	√	√	√	0263 0226 0754 0007 0129 0267
2022	凯迪拉克	Escalade ESV	组合仪表控制模块	√	√	√	√	√	
2022	凯迪拉克	Escalade ESV	串行数据网关模块	√	√	√			
2022	凯迪拉克	Escalade ESV	分动箱控制模块	√	√	√	√	√	0037 0100 0749
2022	凯迪拉克	Escalade ESV	自动驾驶地图模块	√	√	√	√	√	
2022	凯迪拉克	Escalade ESV	底盘控制模块 - 辅助	√	√	√	√		
2022	凯迪拉克	Escalade ESV	驾驶员座椅调节器记忆模块	√	√	√	√	√	
2022	凯迪拉克	Escalade ESV	前大灯控制模块	√	√	√	√		0195
2022	凯迪拉克	Escalade ESV	乘客座椅调节器记忆模块	√	√	√	√	√	
2022	凯迪拉克	Escalade ESV	尾门模块	√	√	√	√		0753
2022	凯迪拉克	Escalade ESV	远程信息处理系统控制模块	√	√	√	√		0270
2022	凯迪拉克	Escalade ESV	音频放大器	√	√	√	√		
2022	凯迪拉克	Escalade ESV	加热器和空调辅助控制	√	√	√			
2022	凯迪拉克	Escalade ESV	加热器与空调用户界面控制 - 前	√	√	√	√		
2022	凯迪拉克	Escalade ESV	信息娱乐控制开关	√	√	√			
2022	凯迪拉克	Escalade ESV	收音机控制装置	√	√	√	√		
2022	凯迪拉克	Escalade ESV	收音机	√	√	√	√	√	0765 0269
2022	凯迪拉克	Escalade ESV	视频显示器 - 右前座椅靠背	√	√	√			

2022	凯迪拉克	Escalade ESV	夜视控制模块	√	√	√	√		
2022	凯迪拉克	Escalade ESV	踏板控制模块	√	√	√	√	√	
2022	凯迪拉克	Escalade ESV	挂车灯控制模块	√	√	√	√	√	
2022	凯迪拉克	Escalade ESV	视频处理模块	√	√	√			
2022	凯迪拉克	Escalade ESV	无线附件充电模块	√	√	√	√		
2022	凯迪拉克	Escalade ESV	换挡控制模块	√					
2022	凯迪拉克	Escalade ESV	照明控制模块	√	√	√	√	√	
2022	凯迪拉克	Escalade ESV	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	
2022	凯迪拉克	Escalade ESV	侧面物体检测控制模块 - 左侧	√	√	√	√		076A
2022	凯迪拉克	Escalade ESV	侧面物体检测控制模块 - 右侧	√	√	√			
2022	凯迪拉克	Escalade ESV	转向柱锁止控制模块	√	√	√	√		
2022	凯迪拉克	Escalade ESV	乘员分类约束系统模块 - 乘客	√	√	√	√		0057
2022	凯迪拉克	Escalade ESV	前排座椅安全带卷收电机 - 左侧	√	√	√	√	√	0733
2022	凯迪拉克	Escalade ESV	前排座椅安全带卷收电机 - 右侧	√	√	√	√	√	0733
2022	凯迪拉克	Escalade ESV	自动水平控制模块	√	√	√	√	√	077E 077F 0780 0781 0782 0783 0784 0785 0245 0786
2022	凯迪拉克	Escalade ESV	电子悬架控制模块	√	√	√	√	√	0198
2022	凯迪拉克	Escalade ESV	动力转向控制模块	√	√	√	√		0089
2022	凯迪拉克	XT4	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0263 0209 0787 075E 0768 0115 0061 0058 0763 0764 0086 0097 0219 0221 0788 0073 0072 0070 0071 0117 0119 0258 0777 0178 0180 0182 0184 0246 075D 0760 0761 0085 0757 0212 0223 0006 0144 0139
2022	凯迪拉克	XT4	变速器控制模块	√	√	√	√	√	0017
2022	凯迪拉克	XT4	制动系统控制模块	√	√	√	√	√	0743 0729 0737 0736 0229



2022	凯迪拉克	XT4	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0172 0134 0111 0729
2022	凯迪拉克	XT4	车身控制模块	√	√	√	√	√	0199 0239 0161 0162 0163 0164 0165 0166 0167 0168 0243 0263 0203 0201 0208 0206 0083 0267 0298 0233 0159
2022	凯迪拉克	XT4	组合仪表	√	√	√	√	√	0247
2022	凯迪拉克	XT4	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0007 0129
2022	凯迪拉克	XT4	HVAC控制装置	√	√	√	√		
2022	凯迪拉克	XT4	前大灯控制模块	√	√	√	√	√	0195
2022	凯迪拉克	XT4	举升门控制模块	√	√	√	√	√	0146 0169
2022	凯迪拉克	XT4	座椅记忆控制模块 - 驾驶员	√	√	√	√	√	
2022	凯迪拉克	XT4	座椅记忆控制模块 - 乘客	√	√	√	√	√	
2022	凯迪拉克	XT4	远程通信接口控制模块	√	√	√	√	√	0755
2022	凯迪拉克	XT4	放大器	√	√	√	√		
2022	凯迪拉克	XT4	收音机控制装置	√	√	√	√		0241
2022	凯迪拉克	XT4	收音机	√	√	√	√	√	0226 0267 0269
2022	凯迪拉克	XT4	信息娱乐控制开关	√	√	√			
2022	凯迪拉克	XT4	视频处理控制模块	√	√	√	√	√	
2022	凯迪拉克	XT4	挂车照明控制模块	√	√	√	√	√	0247
2022	凯迪拉克	XT4	无钥匙进入控制模块	√	√	√	√	√	
2022	凯迪拉克	XT4	乘客感知模块	√	√	√	√	√	0057
2022	凯迪拉克	XT4	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	0247
2022	凯迪拉克	XT4	串行数据网关模块 - 处理器1	√	√	√			
2022	凯迪拉克	XT4	串行数据网关模块 - 处理器2	√	√	√			
2022	凯迪拉克	XT4	侧面物体检测控制模块 - 左侧	√	√	√		√	
2022	凯迪拉克	XT4	侧面物体检测控制模块 - 右侧	√	√	√		√	
2022	凯迪拉克	XT4	转向柱锁止控制模块	√	√	√	√		
2022	凯迪拉克	XT4	动力转向控制模块	√	√	√	√		0103 0250 0092
2022	凯迪拉克	XT4	悬架控制模块	√	√	√	√	√	
2022	凯迪拉克	XT4	主动安全控制模块	√	√	√	√	√	
2022	凯迪拉克	XT4	前视摄像头 - 挡风玻璃	√	√	√	√		0196
2022	凯迪拉克	XT4	前视远程雷达传感器	√	√	√	√		0260

2022	凯迪拉克	XT4	后中短程雷达传感器	√	√	√			
2022	凯迪拉克	XT4	后驱控制模块	√	√	√	√	√	0003
2022	凯迪拉克	XT5	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0209 075D 075E 0760 0115 0263 0761 0086 0085 0757 0212 0223 0006 0144 0764 0763 0258 0139 0756
2022	凯迪拉克	XT5	变速器控制模块	√	√	√	√	√	0017
2022	凯迪拉克	XT5	制动系统控制模块	√	√	√	√	√	0090 0729 0736 0737 0738 0225 0229 0739 0740
2022	凯迪拉克	XT5	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0172 0134 0111 0729
2022	凯迪拉克	XT5	车身控制模块	√	√	√	√	√	0199 0239 0161 0162 0163 0164 0165 0166 0167 0168 0243 0263 0203 0201 0208 0206 0083 0267 0298 0233 0159
2022	凯迪拉克	XT5	组合仪表	√	√	√	√	√	0247
2022	凯迪拉克	XT5	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0007 0129
2022	凯迪拉克	XT5	HVAC控制装置	√	√	√	√		
2022	凯迪拉克	XT5	前大灯控制模块		√	√			
2022	凯迪拉克	XT5	举升门控制模块	√	√	√	√	√	0146 0169
2022	凯迪拉克	XT5	座椅记忆控制模块 - 驾驶员	√	√	√	√	√	
2022	凯迪拉克	XT5	远程通信接口控制模块	√	√	√	√	√	0755
2022	凯迪拉克	XT5	放大器	√	√	√	√		
2022	凯迪拉克	XT5	信息娱乐控制开关	√	√	√			
2022	凯迪拉克	XT5	收音机控制装置	√	√	√	√		0241
2022	凯迪拉克	XT5	收音机	√	√	√	√	√	0226 0267 0269
2022	凯迪拉克	XT5	夜视摄像头控制模块	√	√	√	√		0789
2022	凯迪拉克	XT5	挂车照明控制模块	√	√	√	√	√	0247
2022	凯迪拉克	XT5	视频处理控制模块	√	√	√	√	√	

2022	凯迪拉克	XT5	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	0247
2022	凯迪拉克	XT5	串行数据网关模块 - 处理器1	√	√	√			
2022	凯迪拉克	XT5	串行数据网关模块 - 处理器2	√	√	√			
2022	凯迪拉克	XT5	侧面物体检测控制模块 - 左侧	√	√	√		√	
2022	凯迪拉克	XT5	侧面物体检测控制模块 - 右侧	√	√	√		√	
2022	凯迪拉克	XT5	转向柱锁止控制模块	√	√	√	√		
2022	凯迪拉克	XT5	无钥匙进入控制模块	√	√	√	√	√	0730
2022	凯迪拉克	XT5	乘客感知模块	√	√	√	√	√	0057
2022	凯迪拉克	XT5	座椅安全带卷收器电机模块 - 左侧	√	√	√	√	√	0266
2022	凯迪拉克	XT5	座椅安全带卷收器电机模块 - 右侧	√	√	√	√	√	0266
2022	凯迪拉克	XT5	主动安全控制模块	√	√	√	√	√	
2022	凯迪拉克	XT5	前视摄像头 - 挡风玻璃	√	√	√	√		0196
2022	凯迪拉克	XT5	前视远程雷达传感器	√	√	√	√		0260
2022	凯迪拉克	XT5	后中短程雷达传感器	√	√	√			
2022	凯迪拉克	XT5	动力转向控制模块	√	√	√	√		0092 0106
2022	凯迪拉克	XT5	悬架控制模块	√	√	√	√	√	
2022	凯迪拉克	XT5	后驱控制模块	√	√	√	√	√	0003
2022	凯迪拉克	XT6	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0209 075D 075E 0760 0115 0263 0761 0086 0085 0757 0212 0223 0006 0144 0764 0763 0258 0139 0756
2022	凯迪拉克	XT6	变速器控制模块	√	√	√	√	√	0017
2022	凯迪拉克	XT6	制动系统控制模块	√	√	√	√	√	0090 0729 0736 0737 0738 0225 0229 0739 0740
2022	凯迪拉克	XT6	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0172 0134 0111 0729

2022	凯迪拉克	XT6	车身控制模块	√	√	√	√	√	0199 0239 0161 0162 0163 0164 0165 0166 0167 0168 0243 0263 0203 0201 0208 0206 0083 0267 0298 0233 0159
2022	凯迪拉克	XT6	组合仪表	√	√	√	√	√	0247
2022	凯迪拉克	XT6	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0007 0129
2022	凯迪拉克	XT6	HVAC控制装置	√	√	√	√		
2022	凯迪拉克	XT6	挂车照明控制模块	√	√	√	√	√	0247
2022	凯迪拉克	XT6	前大灯控制模块	√	√	√	√	√	0195
2022	凯迪拉克	XT6	举升门控制模块	√	√	√	√	√	0146 0169
2022	凯迪拉克	XT6	座椅记忆控制模块 - 驾驶员	√	√	√	√	√	
2022	凯迪拉克	XT6	远程通信接口控制模块	√	√	√	√	√	0755
2022	凯迪拉克	XT6	放大器	√	√	√	√		
2022	凯迪拉克	XT6	信息娱乐控制开关	√	√	√			
2022	凯迪拉克	XT6	收音机控制装置	√	√	√	√		0241
2022	凯迪拉克	XT6	收音机	√	√	√	√	√	0226 0267 0269
2022	凯迪拉克	XT6	夜视摄像头控制模块	√	√	√	√		0789
2022	凯迪拉克	XT6	视频处理控制模块	√	√	√	√	√	
2022	凯迪拉克	XT6	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	0247
2022	凯迪拉克	XT6	串行数据网关模块 - 处理器1	√	√	√			
2022	凯迪拉克	XT6	串行数据网关模块 - 处理器2	√	√	√			
2022	凯迪拉克	XT6	侧面物体检测控制模块 - 左侧	√	√	√		√	
2022	凯迪拉克	XT6	侧面物体检测控制模块 - 右侧	√	√	√		√	
2022	凯迪拉克	XT6	转向柱锁止控制模块	√	√	√	√		
2022	凯迪拉克	XT6	无钥匙进入控制模块	√	√	√	√	√	0730
2022	凯迪拉克	XT6	乘客感知模块	√	√	√	√	√	0057
2022	凯迪拉克	XT6	座椅安全带卷收器电机模块 - 左侧	√	√	√	√	√	0266
2022	凯迪拉克	XT6	座椅安全带卷收器电机模块 - 右侧	√	√	√	√	√	0266
2022	凯迪拉克	XT6	主动安全控制模块	√	√	√	√	√	
2022	凯迪拉克	XT6	前视摄像头 - 挡风玻璃	√	√	√	√		0196
2022	凯迪拉克	XT6	前视远程雷达传感器	√	√	√	√		0260
2022	凯迪拉克	XT6	后中短程雷达传感器	√	√	√			
2022	凯迪拉克	XT6	动力转向控制模块	√	√	√	√		0092 0106

2022	凯迪拉克	XT6	悬架控制模块	√	√	√	√	√	
2021	凯迪拉克	CT4	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0263 0209 075D 075E 0767 0760 0768 0115 0061 0761 0086 0769 0212 0223 0006 0144 0764 0763 0258 0139
2021	凯迪拉克	CT4	变速器控制模块	√	√	√	√	√	0017 0033 0034
2021	凯迪拉克	CT4	制动系统控制模块	√	√	√	√	√	0737 0736 0743 0729 0229
2021	凯迪拉克	CT4	约束系统控制模块	√	√	√	√	√	0729 0134
2021	凯迪拉克	CT4	车身控制模块	√	√	√	√	√	0263 0226 0754 0007 0129 0267
2021	凯迪拉克	CT4	组合仪表控制模块	√	√	√	√	√	
2021	凯迪拉克	CT4	串行数据网关模块	√	√	√			
2021	凯迪拉克	CT4	换挡控制模块	√					
2021	凯迪拉克	CT4	驾驶员座椅调节器记忆模块	√	√	√	√	√	
2021	凯迪拉克	CT4	无线附件充电模块	√	√	√	√		
2021	凯迪拉克	CT4	转向柱锁止控制模块	√	√	√	√		
2021	凯迪拉克	CT4	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	
2021	凯迪拉克	CT4	照明控制模块	√	√	√	√	√	
2021	凯迪拉克	CT4	侧面物体检测控制模块 - 左侧	√	√	√	√		076A
2021	凯迪拉克	CT4	侧面物体检测控制模块 - 右侧	√	√	√			
2021	凯迪拉克	CT4	电子悬架控制模块	√	√	√	√	√	0198
2021	凯迪拉克	CT4	动力转向控制模块	√	√	√	√		0743
2021	凯迪拉克	CT4	前视摄像头 - 挡风玻璃	√	√	√	√		0197 0196
2021	凯迪拉克	CT4	图像处理模块	√	√	√	√		
2021	凯迪拉克	CT4	左后短程雷达传感器	√	√	√			076C
2021	凯迪拉克	CT4	右后短程雷达传感器	√	√	√			076C
2021	凯迪拉克	CT4	前视远程雷达传感器	√	√	√	√		0260
2021	凯迪拉克	CT4	自动驾驶地图模块	√	√	√	√	√	
2021	凯迪拉克	CT4	加热器与空调用户界面控制 - 前	√	√	√	√		
2021	凯迪拉克	CT4	音频放大器	√	√	√	√		
2021	凯迪拉克	CT4	收音机	√	√	√	√	√	0269 0765
2021	凯迪拉克	CT4	信息娱乐控制开关	√	√	√			

2021	凯迪拉克	CT4	收音机控制装置	√	√	√	√		
2021	凯迪拉克	CT4	视频处理模块	√	√	√			
2021	凯迪拉克	CT4	远程信息处理系统控制模块	√	√	√	√		0270
2021	凯迪拉克	CT4	分动箱控制模块	√	√	√	√	√	0099 0100
2021	凯迪拉克	CT4	乘客座椅调节器记忆模块	√	√	√	√	√	
2021	凯迪拉克	CT4	乘员分类约束系统模块 - 乘客	√	√	√	√		0057
2021	凯迪拉克	CT4	差速器控制模块	√	√	√	√	√	
2021	凯迪拉克	CT4	图像处理模块1 - 处理器1	√	√	√	√		
2021	凯迪拉克	CT4	图像处理模块1 - 处理器2	√	√	√			0729
2021	凯迪拉克	CT4	驾驶员监测系统控制模块	√	√	√			
2021	凯迪拉克	CT4	左前短程雷达传感器	√	√	√			076C
2021	凯迪拉克	CT4	右前短程雷达传感器	√	√	√			076C
2021	凯迪拉克	CT5	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0263 0209 075D 075E 0767 0760 0768 0115 0061 0761 0086 0769 0212 0223 0006 0144 0764 0763 0258 0139 076B 0744
2021	凯迪拉克	CT5	变速器控制模块	√	√	√	√	√	0017 0033 0034
2021	凯迪拉克	CT5	制动系统控制模块	√	√	√	√	√	0737 0736 0743 0729 0229
2021	凯迪拉克	CT5	约束系统控制模块	√	√	√	√	√	0729 0134
2021	凯迪拉克	CT5	车身控制模块	√	√	√	√	√	0263 0226 0754 0007 0129 0267
2021	凯迪拉克	CT5	组合仪表控制模块	√	√	√	√	√	
2021	凯迪拉克	CT5	串行数据网关模块	√	√	√			
2021	凯迪拉克	CT5	驾驶员座椅调节器记忆模块	√	√	√	√	√	
2021	凯迪拉克	CT5	乘客座椅调节器记忆模块	√	√	√	√	√	
2021	凯迪拉克	CT5	视频处理模块	√	√	√			
2021	凯迪拉克	CT5	无线附件充电模块	√	√	√	√		
2021	凯迪拉克	CT5	换挡控制模块	√					
2021	凯迪拉克	CT5	照明控制模块	√	√	√	√	√	
2021	凯迪拉克	CT5	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	
2021	凯迪拉克	CT5	侧面物体检测控制模块 - 左侧	√	√	√	√		076A



2021	凯迪拉克	CT5	侧面物体检测控制模块 - 右侧	√	√	√			
2021	凯迪拉克	CT5	转向柱锁止控制模块	√	√	√	√		
2021	凯迪拉克	CT5	前排座椅安全带卷收电机 - 左侧	√	√	√	√	√	0733
2021	凯迪拉克	CT5	前排座椅安全带卷收电机 - 右侧	√	√	√	√	√	0733
2021	凯迪拉克	CT5	UHF短程低能遥控收发器	√	√	√			
2021	凯迪拉克	CT5	电子悬架控制模块	√	√	√	√	√	
2021	凯迪拉克	CT5	动力转向控制模块	√	√	√	√		0743
2021	凯迪拉克	CT5	前视摄像头 - 挡风玻璃	√	√	√	√		0196 0197
2021	凯迪拉克	CT5	图像处理模块	√	√	√	√		
2021	凯迪拉克	CT5	前视远程雷达传感器	√	√	√	√		0260
2021	凯迪拉克	CT5	后中短程雷达传感器	√	√	√			076C
2021	凯迪拉克	CT5	自动驾驶地图模块	√	√	√	√	√	
2021	凯迪拉克	CT5	收音机	√	√	√	√	√	0269 0765
2021	凯迪拉克	CT5	加热器与空调用户界面控制 - 前	√	√	√	√		
2021	凯迪拉克	CT5	音频放大器	√	√	√	√		
2021	凯迪拉克	CT5	差速器控制模块	√	√	√	√	√	
2021	凯迪拉克	CT5	信息娱乐控制开关	√	√	√			
2021	凯迪拉克	CT5	收音机控制装置	√	√	√	√		
2021	凯迪拉克	CT5	远程信息处理系统控制模块	√	√	√	√		0270
2021	凯迪拉克	CT5	分动箱控制模块	√	√	√	√	√	0099 0100
2021	凯迪拉克	CT5	乘员分类约束系统模块 - 乘客	√	√	√	√		0057
2021	凯迪拉克	CT5	驾驶员监测系统控制模块	√	√	√			
2021	凯迪拉克	CT5	图像处理模块1 - 处理器1	√	√	√	√		
2021	凯迪拉克	CT5	图像处理模块1 - 处理器2	√	√	√			0729
2021	凯迪拉克	CT5	左前短程雷达传感器	√	√	√			076C
2021	凯迪拉克	CT5	右前短程雷达传感器	√	√	√			076C
2021	凯迪拉克	CT5	左后短程雷达传感器	√	√	√			076C
2021	凯迪拉克	CT5	右后短程雷达传感器	√	√	√			076C
2021	凯迪拉克	CT6	制动系统控制模块	√	√	√	√	√	0090 0729 0736 0737 0738 0225 0229 0739 0740
2021	凯迪拉克	CT6	组合仪表	√	√	√	√	√	0247
2021	凯迪拉克	CT6	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0007 0129
2021	凯迪拉克	CT6	HVAC控制装置	√	√	√	√		
2021	凯迪拉克	CT6	夜视摄像头控制模块	√	√	√	√		0789
2021	凯迪拉克	CT6	前大灯控制模块	√	√	√	√	√	0195

2021	凯迪拉克	CT6	前大灯远光控制模块	√	√	√	√	√	0247
2021	凯迪拉克	CT6	举升门控制模块	√	√	√	√	√	0146 0169
2021	凯迪拉克	CT6	座椅记忆控制模块 - 驾驶员	√	√	√	√	√	
2021	凯迪拉克	CT6	座椅记忆控制模块 - 左后	√	√	√	√	√	
2021	凯迪拉克	CT6	座椅记忆控制模块 - 乘客	√	√	√	√	√	
2021	凯迪拉克	CT6	座椅记忆控制模块 - 右后	√	√	√	√	√	
2021	凯迪拉克	CT6	远程通信接口控制模块	√	√	√	√	√	0755
2021	凯迪拉克	CT6	放大器	√	√	√	√		
2021	凯迪拉克	CT6	信息娱乐控制开关	√	√	√			
2021	凯迪拉克	CT6	收音机控制装置	√	√	√	√		
2021	凯迪拉克	CT6	收音机	√	√	√	√	√	0226 0267 0269
2021	凯迪拉克	CT6	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	0247
2021	凯迪拉克	CT6	侧面物体检测控制模块 - 左侧	√	√	√		√	
2021	凯迪拉克	CT6	串行数据网关模块 - 处理器1	√	√	√			
2021	凯迪拉克	CT6	串行数据网关模块 - 处理器2	√	√	√			
2021	凯迪拉克	CT6	转向柱锁止控制模块	√	√	√	√		
2021	凯迪拉克	CT6	分动箱控制模块	√	√	√	√	√	0037 0099
2021	凯迪拉克	CT6	主动安全控制模块1 - 处理器A	√	√	√	√		0735 0268
2021	凯迪拉克	CT6	主动安全控制模块1 - 处理器B	√	√	√	√		0175 0268
2021	凯迪拉克	CT6	主动安全控制模块1 - 处理器C	√	√	√	√		0268
2021	凯迪拉克	CT6	主动安全控制模块2 - 处理器A	√	√	√	√		0735 0268
2021	凯迪拉克	CT6	主动安全控制模块2 - 处理器B	√	√	√	√		0175 0268
2021	凯迪拉克	CT6	主动安全控制模块2 - 处理器C	√	√	√	√		0268
2021	凯迪拉克	CT6	主动安全控制模块	√	√	√	√	√	
2021	凯迪拉克	CT6	前视远程雷达传感器	√	√	√	√		0260
2021	凯迪拉克	CT6	前视摄像头 - 挡风玻璃	√	√	√	√		0196
2021	凯迪拉克	CT6	左前短程雷达传感器	√	√	√			
2021	凯迪拉克	CT6	左后短程雷达传感器	√	√	√			
2021	凯迪拉克	CT6	后中短程雷达传感器	√	√	√			
2021	凯迪拉克	CT6	右前短程雷达传感器	√	√	√			
2021	凯迪拉克	CT6	右后短程雷达传感器	√	√	√			
2021	凯迪拉克	CT6	驾驶员监测系统控制模块	√	√	√	√	√	
2021	凯迪拉克	CT6	动力转向控制模块	√	√	√	√		0103 0250 0092

2021	凯迪拉克	Escalade	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0263 0209 076E 0768 0115 0086 0085 0757 0212 0223 076F 0258 0139 0770 075E 075F 0771 0061 0772 0097 0221 0773 0774 0775 0776 0764 0763 0117 0119 0777 0778 0779 077A 077B 077C 077D
2021	凯迪拉克	Escalade	变速器控制模块	√	√	√	√	√	0017 0033 0034
2021	凯迪拉克	Escalade	制动系统控制模块	√	√	√	√	√	0736 0229 0225 0738 0737 0729 0090 0739 0740
2021	凯迪拉克	Escalade	约束系统控制模块	√	√	√	√	√	0729 0134
2021	凯迪拉克	Escalade	车身控制模块	√	√	√	√	√	0263 0226 0754 0007 0129 0267
2021	凯迪拉克	Escalade	组合仪表控制模块	√	√	√	√	√	
2021	凯迪拉克	Escalade	串行数据网关模块	√	√	√	√	√	
2021	凯迪拉克	Escalade	视频处理模块	√	√	√	√	√	
2021	凯迪拉克	Escalade	无线附件充电模块	√	√	√	√	√	
2021	凯迪拉克	Escalade	挂车灯控制模块	√	√	√	√	√	
2021	凯迪拉克	Escalade	分动箱控制模块	√	√	√	√	√	0037 0100 0749
2021	凯迪拉克	Escalade	底盘控制模块 - 辅助	√	√	√	√	√	
2021	凯迪拉克	Escalade	驾驶员座椅调节器记忆模块	√	√	√	√	√	
2021	凯迪拉克	Escalade	乘客座椅调节器记忆模块	√	√	√	√	√	
2021	凯迪拉克	Escalade	尾门模块	√	√	√	√	√	0753
2021	凯迪拉克	Escalade	电子悬架控制模块	√	√	√	√	√	0198
2021	凯迪拉克	Escalade	动力转向控制模块	√	√	√	√	√	0089
2021	凯迪拉克	Escalade	自动水平控制模块	√	√	√	√	√	077E 077F 0780 0781 0782 0783 0784 0785 0245 0786
2021	凯迪拉克	Escalade	踏脚板控制模块	√	√	√	√	√	

2021	凯迪拉克	Escalade	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	
2021	凯迪拉克	Escalade	侧面物体检测控制模块 - 左侧	√	√	√	√		076A
2021	凯迪拉克	Escalade	侧面物体检测控制模块 - 右侧	√	√	√			
2021	凯迪拉克	Escalade	转向柱锁止控制模块	√	√	√	√		
2021	凯迪拉克	Escalade	前排座椅安全带卷收电机 - 左侧	√	√	√	√	√	0733
2021	凯迪拉克	Escalade	前排座椅安全带卷收电机 - 右侧	√	√	√	√	√	0733
2021	凯迪拉克	Escalade	音频放大器	√	√	√	√		
2021	凯迪拉克	Escalade	加热器与空调用户界面控制 - 前	√	√	√	√		
2021	凯迪拉克	Escalade	信息娱乐控制开关	√	√	√			
2021	凯迪拉克	Escalade	收音机	√	√	√	√	√	0765 0269 079B 079C
2021	凯迪拉克	Escalade	照明控制模块	√	√	√	√	√	
2021	凯迪拉克	Escalade	换挡控制模块	√					
2021	凯迪拉克	Escalade	前大灯控制模块	√	√	√	√		0195
2021	凯迪拉克	Escalade	前视远程雷达传感器	√	√	√	√		0260
2021	凯迪拉克	Escalade	前视摄像头 - 挡风玻璃	√	√	√	√		0196
2021	凯迪拉克	Escalade	图像处理模块	√	√	√	√		
2021	凯迪拉克	Escalade	左前短程雷达传感器	√	√	√			076C
2021	凯迪拉克	Escalade	左后短程雷达传感器	√	√	√			076C
2021	凯迪拉克	Escalade	右前短程雷达传感器	√	√	√			076C
2021	凯迪拉克	Escalade	右后短程雷达传感器	√	√	√			076C
2021	凯迪拉克	Escalade	驾驶员监测系统控制模块	√	√	√			
2021	凯迪拉克	Escalade	视频显示器 - 右前座椅靠背	√	√	√			
2021	凯迪拉克	Escalade	自动驾驶地图模块	√	√	√	√	√	
2021	凯迪拉克	Escalade	差速器控制模块	√	√	√	√	√	
2021	凯迪拉克	Escalade	加热器和空调辅助控制	√	√	√			
2021	凯迪拉克	Escalade	收音机控制装置	√	√	√	√		
2021	凯迪拉克	Escalade	远程信息处理系统控制模块	√	√	√	√		0270
2021	凯迪拉克	Escalade	夜视控制模块	√	√	√	√		
2021	凯迪拉克	Escalade	图像处理模块1 - 处理器1	√	√	√	√		
2021	凯迪拉克	Escalade	图像处理模块1 - 处理器2	√	√	√			0729
2021	凯迪拉克	Escalade	乘员分类约束系统模块 - 乘客	√	√	√	√		0057

2021	凯迪拉克	Escalade ESV	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0263 0209 076E 0768 0115 0086 0085 0757 0212 0223 076F 0258 0139 0770 075E 075F 0771 0061 0772 0097 0221 0773 0774 0775 0776 0764 0763 0117 0119 0777 0778 0779 077A 077B 077C 077D
2021	凯迪拉克	Escalade ESV	变速器控制模块	√	√	√	√	√	0017 0033 0034
2021	凯迪拉克	Escalade ESV	制动系统控制模块	√	√	√	√	√	0736 0229 0225 0738 0737 0729 0090 0739 0740
2021	凯迪拉克	Escalade ESV	约束系统控制模块	√	√	√	√	√	0729 0134
2021	凯迪拉克	Escalade ESV	车身控制模块	√	√	√	√	√	0263 0226 0754 0007 0129 0267
2021	凯迪拉克	Escalade ESV	组合仪表控制模块	√	√	√	√	√	
2021	凯迪拉克	Escalade ESV	串行数据网关模块	√	√	√			
2021	凯迪拉克	Escalade ESV	视频处理模块	√	√	√			
2021	凯迪拉克	Escalade ESV	无线附件充电模块	√	√	√	√		
2021	凯迪拉克	Escalade ESV	挂车灯控制模块	√	√	√	√	√	
2021	凯迪拉克	Escalade ESV	分动箱控制模块	√	√	√	√	√	0037 0100 0749
2021	凯迪拉克	Escalade ESV	驾驶员座椅调节器记忆模块	√	√	√	√	√	
2021	凯迪拉克	Escalade ESV	乘客座椅调节器记忆模块	√	√	√	√	√	
2021	凯迪拉克	Escalade ESV	尾门模块	√	√	√	√		0753
2021	凯迪拉克	Escalade ESV	电子悬架控制模块	√	√	√	√	√	0198
2021	凯迪拉克	Escalade ESV	动力转向控制模块	√	√	√	√		0089
2021	凯迪拉克	Escalade ESV	自动水平控制模块	√	√	√	√	√	077E 077F 0780 0781 0782 0783 0784 0785 0245 0786
2021	凯迪拉克	Escalade ESV	踏脚板控制模块	√	√	√	√	√	
2021	凯迪拉克	Escalade ESV	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	

2021	凯迪拉克	Escalade ESV	侧面物体检测控制模块 - 左侧	√	√	√	√		076A
2021	凯迪拉克	Escalade ESV	侧面物体检测控制模块 - 右侧	√	√	√			
2021	凯迪拉克	Escalade ESV	转向柱锁止控制模块	√	√	√	√		
2021	凯迪拉克	Escalade ESV	前排座椅安全带卷收电机 - 左侧	√	√	√	√	√	0733
2021	凯迪拉克	Escalade ESV	前排座椅安全带卷收电机 - 右侧	√	√	√	√	√	0733
2021	凯迪拉克	Escalade ESV	音频放大器	√	√	√	√		
2021	凯迪拉克	Escalade ESV	加热器与空调用户界面控制 - 前	√	√	√	√		
2021	凯迪拉克	Escalade ESV	信息娱乐控制开关	√	√	√			
2021	凯迪拉克	Escalade ESV	收音机	√	√	√	√	√	0765 0269 079B 079C
2021	凯迪拉克	Escalade ESV	照明控制模块	√	√	√	√	√	
2021	凯迪拉克	Escalade ESV	换挡控制模块	√					
2021	凯迪拉克	Escalade ESV	底盘控制模块 - 辅助	√	√	√	√		
2021	凯迪拉克	Escalade ESV	前大灯控制模块	√	√	√	√		0195
2021	凯迪拉克	Escalade ESV	前视摄像头 - 挡风玻璃	√	√	√	√		0196
2021	凯迪拉克	Escalade ESV	图像处理模块	√	√	√	√		
2021	凯迪拉克	Escalade ESV	前视远程雷达传感器	√	√	√	√		0260
2021	凯迪拉克	Escalade ESV	左前短程雷达传感器	√	√	√			076C
2021	凯迪拉克	Escalade ESV	驻车制动控制模块	√	√	√	√	√	0229
2021	凯迪拉克	Escalade ESV	左后短程雷达传感器	√	√	√			076C
2021	凯迪拉克	Escalade ESV	右前短程雷达传感器	√	√	√			076C
2021	凯迪拉克	Escalade ESV	右后短程雷达传感器	√	√	√			076C
2021	凯迪拉克	Escalade ESV	视频显示器 - 右前座椅靠背	√	√	√			
2021	凯迪拉克	Escalade ESV	自动驾驶地图模块	√	√	√	√	√	
2021	凯迪拉克	Escalade ESV	差速器控制模块	√	√	√	√	√	
2021	凯迪拉克	Escalade ESV	加热器和空调辅助控制	√	√	√			
2021	凯迪拉克	Escalade ESV	收音机控制装置	√	√	√	√		
2021	凯迪拉克	Escalade ESV	远程信息处理系统控制模块	√	√	√	√		0270
2021	凯迪拉克	Escalade ESV	夜视控制模块	√	√	√	√		
2021	凯迪拉克	Escalade ESV	图像处理模块1 - 处理器1	√	√	√	√		
2021	凯迪拉克	Escalade ESV	图像处理模块1 - 处理器2	√	√	√			0729
2021	凯迪拉克	Escalade ESV	驾驶员监测系统控制模块	√	√	√			
2021	凯迪拉克	Escalade ESV	乘员分类约束系统模块 - 乘客	√	√	√	√		0057



2021	凯迪拉克	XT4	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0209 075D 075E 0760 0115 0263 0761 0086 0085 0757 0212 0223 0006 0144 0764 0763 0258 0139 0787 0768 0061 0058 0097 0219 0221 0788 0073 0072 0070 0071 0117 0119 0777 0178 0180 0182 0184 0246
2021	凯迪拉克	XT4	变速器控制模块	√	√	√	√	√	0017
2021	凯迪拉克	XT4	制动系统控制模块	√	√	√	√	√	0743 0729 0737 0736 0229
2021	凯迪拉克	XT4	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0172 0134 0111 0729
2021	凯迪拉克	XT4	车身控制模块	√	√	√	√	√	0199 0239 0161 0162 0163 0164 0165 0166 0167 0168 0243 0263 0203 0201 0208 0206 0083 0267 0298 0233 0159
2021	凯迪拉克	XT4	组合仪表	√	√	√	√	√	0247
2021	凯迪拉克	XT4	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0007 0129
2021	凯迪拉克	XT4	HVAC控制装置	√	√	√	√		
2021	凯迪拉克	XT4	视频处理控制模块	√	√	√	√	√	
2021	凯迪拉克	XT4	举升门控制模块	√	√	√	√	√	0146 0169
2021	凯迪拉克	XT4	座椅记忆控制模块 - 驾驶员	√	√	√	√	√	
2021	凯迪拉克	XT4	座椅记忆控制模块 - 乘客	√	√	√	√	√	
2021	凯迪拉克	XT4	远程通信接口控制模块	√	√	√	√	√	0755
2021	凯迪拉克	XT4	挂车照明控制模块	√	√	√	√	√	0247
2021	凯迪拉克	XT4	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	0247
2021	凯迪拉克	XT4	侧面物体检测控制模块 - 左侧	√	√	√		√	

2021	凯迪拉克	XT4	侧面物体检测控制模块 - 右侧	√	√	√		√	
2021	凯迪拉克	XT4	串行数据网关模块 - 处理器1	√	√	√			
2021	凯迪拉克	XT4	串行数据网关模块 - 处理器2	√	√	√			
2021	凯迪拉克	XT4	转向柱锁止控制模块	√	√	√	√		
2021	凯迪拉克	XT4	无钥匙进入控制模块	√	√	√	√	√	
2021	凯迪拉克	XT4	乘客感知模块	√	√	√	√	√	0057
2021	凯迪拉克	XT4	主动安全控制模块	√	√	√	√	√	
2021	凯迪拉克	XT4	前视远程雷达传感器	√	√	√	√		0260
2021	凯迪拉克	XT4	后中短程雷达传感器	√	√	√			
2021	凯迪拉克	XT4	前视摄像头 - 挡风玻璃	√	√	√	√		0196
2021	凯迪拉克	XT4	前大灯控制模块	√	√	√	√	√	0195
2021	凯迪拉克	XT4	动力转向控制模块	√	√	√	√		0103 0250 0092
2021	凯迪拉克	XT4	悬架控制模块	√	√	√	√	√	
2021	凯迪拉克	XT4	收音机	√	√	√	√	√	0226 0267 0269
2021	凯迪拉克	XT4	放大器	√	√	√	√		
2021	凯迪拉克	XT4	收音机控制装置	√	√	√	√		
2021	凯迪拉克	XT4	后驱控制模块	√	√	√	√	√	0003
2021	凯迪拉克	XT4	信息娱乐控制开关	√	√	√			
2021	凯迪拉克	XT5	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0209 075D 075E 0760 0115 0263 0761 0086 0085 0757 0212 0223 0006 0144 0764 0763 0258 0139 0756
2021	凯迪拉克	XT5	变速器控制模块	√	√	√	√	√	0017
2021	凯迪拉克	XT5	制动系统控制模块	√	√	√	√	√	0090 0729 0736 0737 0738 0225 0229 0739 0740
2021	凯迪拉克	XT5	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0225 0090 0175 0277 0229
2021	凯迪拉克	XT5	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0172 0134 0111 0729

2021	凯迪拉克	XT5	车身控制模块	√	√	√	√	√	0199 0239 0161 0162 0163 0164 0165 0166 0167 0168 0243 0263 0203 0201 0208 0206 0083 0267 0298 0233 0159
2021	凯迪拉克	XT5	组合仪表	√	√	√	√	√	0247
2021	凯迪拉克	XT5	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0007 0129
2021	凯迪拉克	XT5	HVAC控制装置	√	√	√	√		
2021	凯迪拉克	XT5	夜视摄像头控制模块	√	√	√	√		0789
2021	凯迪拉克	XT5	前大灯控制模块		√	√			
2021	凯迪拉克	XT5	举升门控制模块	√	√	√	√	√	0146 0169
2021	凯迪拉克	XT5	座椅记忆控制模块 - 驾驶员	√	√	√	√	√	
2021	凯迪拉克	XT5	远程通信接口控制模块	√	√	√	√	√	0755
2021	凯迪拉克	XT5	挂车照明控制模块	√	√	√	√	√	0247
2021	凯迪拉克	XT5	视频处理控制模块	√	√	√	√	√	
2021	凯迪拉克	XT5	串行数据网关模块 - 处理器1	√	√	√			
2021	凯迪拉克	XT5	串行数据网关模块 - 处理器2	√	√	√			
2021	凯迪拉克	XT5	转向柱锁止控制模块	√	√	√	√		
2021	凯迪拉克	XT5	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	0247
2021	凯迪拉克	XT5	侧面物体检测控制模块 - 左侧	√	√	√		√	
2021	凯迪拉克	XT5	无钥匙进入控制模块	√	√	√	√	√	0730
2021	凯迪拉克	XT5	乘客感知模块	√	√	√	√	√	0057
2021	凯迪拉克	XT5	座椅安全带卷收器电机模块 - 左侧	√	√	√	√	√	0266
2021	凯迪拉克	XT5	座椅安全带卷收器电机模块 - 右侧	√	√	√	√	√	0266
2021	凯迪拉克	XT5	主动安全控制模块	√	√	√	√	√	
2021	凯迪拉克	XT5	前视摄像头 - 挡风玻璃	√	√	√	√		0196
2021	凯迪拉克	XT5	前视远程雷达传感器	√	√	√	√		0260
2021	凯迪拉克	XT5	后中短程雷达传感器	√	√	√			
2021	凯迪拉克	XT5	动力转向控制模块	√	√	√	√		0092 0106
2021	凯迪拉克	XT5	悬架控制模块	√	√	√	√	√	
2021	凯迪拉克	XT5	后驱控制模块	√	√	√	√	√	0003
2021	凯迪拉克	XT5	收音机	√	√	√	√	√	0226 0267 0269
2021	凯迪拉克	XT5	放大器	√	√	√	√		
2021	凯迪拉克	XT5	收音机控制装置	√	√	√	√		0241

2021	凯迪拉克	XT5	信息娱乐控制开关	√	√	√			
2021	凯迪拉克	XT5	侧面物体检测控制模块 - 右侧	√	√	√		√	
2021	凯迪拉克	XT6	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0209 075D 075E 0760 0115 0263 0761 0086 0085 0757 0212 0223 0006 0144 0764 0763 0258 0139 0756
2021	凯迪拉克	XT6	变速器控制模块	√	√	√	√	√	0017
2021	凯迪拉克	XT6	制动系统控制模块	√	√	√	√	√	0090 0729 0736 0737 0738 0225 0229 0739 0740
2021	凯迪拉克	XT6	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0225 0090 0175 0277 0229
2021	凯迪拉克	XT6	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0172 0134 0111 0729
2021	凯迪拉克	XT6	车身控制模块	√	√	√	√	√	0199 0239 0161 0162 0163 0164 0165 0166 0167 0168 0243 0263 0203 0201 0208 0206 0083 0267 0298 0233 0159
2021	凯迪拉克	XT6	组合仪表	√	√	√	√	√	0247
2021	凯迪拉克	XT6	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0007 0129
2021	凯迪拉克	XT6	HVAC控制装置	√	√	√	√		
2021	凯迪拉克	XT6	夜视摄像头控制模块	√	√	√	√		0789
2021	凯迪拉克	XT6	前大灯控制模块	√	√	√	√	√	0195
2021	凯迪拉克	XT6	座椅记忆控制模块 - 驾驶员	√	√	√	√	√	
2021	凯迪拉克	XT6	远程通信接口控制模块	√	√	√	√	√	0755
2021	凯迪拉克	XT6	视频处理控制模块	√	√	√	√	√	
2021	凯迪拉克	XT6	挂车照明控制模块	√	√	√	√	√	0247
2021	凯迪拉克	XT6	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	0247
2021	凯迪拉克	XT6	串行数据网关模块 - 处理器1	√	√	√			
2021	凯迪拉克	XT6	串行数据网关模块 - 处理器2	√	√	√			

2021	凯迪拉克	XT6	侧面物体检测控制模块 - 左侧	√	√	√		√	
2021	凯迪拉克	XT6	侧面物体检测控制模块 - 右侧	√	√	√		√	
2021	凯迪拉克	XT6	转向柱锁止控制模块	√	√	√	√		
2021	凯迪拉克	XT6	无钥匙进入控制模块	√	√	√	√	√	0730
2021	凯迪拉克	XT6	乘客感知模块	√	√	√	√	√	0057
2021	凯迪拉克	XT6	座椅安全带卷收器电机模块 - 左侧	√	√	√	√	√	0266
2021	凯迪拉克	XT6	座椅安全带卷收器电机模块 - 右侧	√	√	√	√	√	0266
2021	凯迪拉克	XT6	主动安全控制模块	√	√	√	√	√	
2021	凯迪拉克	XT6	前视摄像头 - 挡风玻璃	√	√	√	√		0196
2021	凯迪拉克	XT6	前视远程雷达传感器	√	√	√	√		0260
2021	凯迪拉克	XT6	后中短程雷达传感器	√	√	√			
2021	凯迪拉克	XT6	动力转向控制模块	√	√	√	√		0092 0106
2021	凯迪拉克	XT6	悬架控制模块	√	√	√	√	√	
2021	凯迪拉克	XT6	后驱控制模块	√	√	√	√	√	0003
2021	凯迪拉克	XT6	收音机	√	√	√	√	√	0226 0267 0269
2021	凯迪拉克	XT6	放大器	√	√	√	√		
2021	凯迪拉克	XT6	收音机控制装置	√	√	√	√		0241
2021	凯迪拉克	XT6	信息娱乐控制开关	√	√	√			
2021	凯迪拉克	XT6	举升门控制模块	√	√	√	√	√	0146 0169
2020	凯迪拉克	CT4	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0263 0209 075D 075E 0767 0760 0768 0115 0061 0761 0086 0769 0212 0223 0006 0144 0764 0763 0258 0139
2020	凯迪拉克	CT4	变速器控制模块	√	√	√	√	√	0017 0033 0034
2020	凯迪拉克	CT4	制动系统控制模块	√	√	√	√	√	0737 0736 0743 0729 0229
2020	凯迪拉克	CT4	约束系统控制模块	√	√	√	√	√	0729 0134
2020	凯迪拉克	CT4	车身控制模块	√	√	√	√	√	0263 0226 0754 0007 0129 0267
2020	凯迪拉克	CT4	组合仪表控制模块	√	√	√	√	√	
2020	凯迪拉克	CT4	串行数据网关模块	√	√	√			
2020	凯迪拉克	CT4	电子悬架控制模块	√	√	√	√	√	
2020	凯迪拉克	CT4	动力转向控制模块	√	√	√	√		0743

2020	凯迪拉克	CT4	分动箱控制模块	√	√	√	√	√	0099 0100
2020	凯迪拉克	CT4	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	
2020	凯迪拉克	CT4	侧面物体检测控制模块 - 左侧	√	√	√	√		076A
2020	凯迪拉克	CT4	侧面物体检测控制模块 - 右侧	√	√	√			
2020	凯迪拉克	CT4	转向柱锁模块	√	√	√	√		
2020	凯迪拉克	CT4	前视摄像头 - 挡风玻璃	√	√	√	√		0196 0197
2020	凯迪拉克	CT4	图像处理模块	√	√	√	√		
2020	凯迪拉克	CT4	左后短程雷达传感器	√	√	√			076C
2020	凯迪拉克	CT4	右后短程雷达传感器	√	√	√			076C
2020	凯迪拉克	CT4	前视远程雷达传感器	√	√	√	√		0260
2020	凯迪拉克	CT4	照明控制模块	√	√	√	√	√	
2020	凯迪拉克	CT4	音频放大器	√	√	√	√		
2020	凯迪拉克	CT4	加热器与空调用户界面控制 - 前	√	√	√	√		
2020	凯迪拉克	CT4	收音机	√	√	√	√	√	0269 0765
2020	凯迪拉克	CT4	信息娱乐控制开关	√	√	√			
2020	凯迪拉克	CT4	无线附件充电模块	√	√	√	√		
2020	凯迪拉克	CT4	驾驶员座椅调节器记忆模块	√	√	√	√	√	
2020	凯迪拉克	CT4	换挡控制模块	√					
2020	凯迪拉克	CT4	收音机控制装置	√	√	√	√		
2020	凯迪拉克	CT4	远程信息处理系统控制模块	√	√	√	√		0270
2020	凯迪拉克	CT4	乘客座椅调节器记忆模块	√	√	√	√	√	
2020	凯迪拉克	CT4	乘员分类约束系统模块 - 乘客	√	√	√	√		0057
2020	凯迪拉克	CT5	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0263 0209 075D 075E 0767 0760 0768 0115 0061 0761 0086 0769 0212 0223 0006 0144 0764 0763 0258 0139 076B 0744
2020	凯迪拉克	CT5	变速器控制模块	√	√	√	√	√	0017 0033 0034
2020	凯迪拉克	CT5	制动系统控制模块	√	√	√	√	√	0737 0736 0743 0729 0229
2020	凯迪拉克	CT5	约束系统控制模块	√	√	√	√	√	0729 0134
2020	凯迪拉克	CT5	车身控制模块	√	√	√	√	√	0263 0226 0754 0007 0129 0267

2020	凯迪拉克	CT5	组合仪表控制模块	√	√	√	√	√	
2020	凯迪拉克	CT5	串行数据网关模块	√	√	√			
2020	凯迪拉克	CT5	动力转向控制模块	√	√	√	√		0743
2020	凯迪拉克	CT5	电子悬架控制模块	√	√	√	√	√	
2020	凯迪拉克	CT5	视频处理模块	√	√	√			
2020	凯迪拉克	CT5	分动箱控制模块	√	√	√	√	√	0099 0100
2020	凯迪拉克	CT5	前排座椅安全带卷收电机 - 左侧	√	√	√	√	√	0733
2020	凯迪拉克	CT5	UHF短程低能遥控收发器	√	√	√			
2020	凯迪拉克	CT5	前排座椅安全带卷收电机 - 右侧	√	√	√	√	√	0733
2020	凯迪拉克	CT5	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	
2020	凯迪拉克	CT5	侧面物体检测控制模块 - 左侧	√	√	√	√		076A
2020	凯迪拉克	CT5	侧面物体检测控制模块 - 右侧	√	√	√			
2020	凯迪拉克	CT5	转向柱锁模块	√	√	√	√		
2020	凯迪拉克	CT5	图像处理模块	√	√	√	√		
2020	凯迪拉克	CT5	前视远程雷达传感器	√	√	√	√		0260
2020	凯迪拉克	CT5	前视摄像头 - 挡风玻璃	√	√	√	√		0196 0197
2020	凯迪拉克	CT5	差速器控制模块	√	√	√	√	√	
2020	凯迪拉克	CT5	照明控制模块	√	√	√	√	√	
2020	凯迪拉克	CT5	换挡控制模块	√					
2020	凯迪拉克	CT5	驾驶员座椅调节器记忆模块	√	√	√	√	√	
2020	凯迪拉克	CT5	乘客座椅调节器记忆模块	√	√	√	√	√	
2020	凯迪拉克	CT5	无线附件充电模块	√	√	√	√		
2020	凯迪拉克	CT5	音频放大器	√	√	√	√		
2020	凯迪拉克	CT5	加热器与空调用户界面控制 - 前	√	√	√	√		
2020	凯迪拉克	CT5	收音机	√	√	√	√	√	0269 0765
2020	凯迪拉克	CT5	信息娱乐控制开关	√	√	√			
2020	凯迪拉克	CT5	后中短程雷达传感器	√	√	√			076C
2020	凯迪拉克	CT5	收音机控制装置	√	√	√	√		
2020	凯迪拉克	CT5	远程信息处理系统控制模块	√	√	√	√		0270
2020	凯迪拉克	CT5	乘员分类约束系统模块 - 乘客	√	√	√	√		0057



2020	凯迪拉克	CT6	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0209 075D 075E 0760 0115 0263 0761 0086 0085 0757 0212 0223 0006 0144 0764 0763 0258 0139 0156 0132 0067 0238 0756 0154 0236 0768 0790 07A1
2020	凯迪拉克	CT6	变速器控制模块	√	√	√	√	√	0034 0033 0024 0026 0028 0030 0032 078B 0023 0025 0027 0029 0031 078C 0017
2020	凯迪拉克	CT6	制动系统控制模块	√	√	√	√	√	0090 0729 0736 0737 0738 0225 0229 0739 0740
2020	凯迪拉克	CT6	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0090 0111 0229 0225
2020	凯迪拉克	CT6	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0172 0134 0111 0729
2020	凯迪拉克	CT6	车身控制模块	√	√	√	√	√	0199 0239 0161 0162 0163 0164 0165 0166 0167 0168 0243 0263 0203 0201 0208 0206 0083 0267 0160 0233 0159
2020	凯迪拉克	CT6	组合仪表	√	√	√	√	√	0247
2020	凯迪拉克	CT6	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0007 0129
2020	凯迪拉克	CT6	HVAC控制装置	√	√	√	√	√	
2020	凯迪拉克	CT6	前大灯控制模块	√	√	√	√	√	0195
2020	凯迪拉克	CT6	前大灯远光控制模块	√	√	√	√	√	0247
2020	凯迪拉克	CT6	举升门控制模块	√	√	√	√	√	0146 0169
2020	凯迪拉克	CT6	远程通信接口控制模块	√	√	√	√	√	0755

2020	凯迪拉克	CT6	夜视摄像头控制模块	√	√	√	√		0789
2020	凯迪拉克	CT6	视频处理控制模块	√	√	√	√	√	
2020	凯迪拉克	CT6	串行数据网关模块 - 处理器1	√	√	√			
2020	凯迪拉克	CT6	串行数据网关模块 - 处理器2	√	√	√			
2020	凯迪拉克	CT6	侧面物体传感器模块 - 左	√	√	√		√	
2020	凯迪拉克	CT6	主动安全控制模块	√	√	√	√	√	
2020	凯迪拉克	CT6	主动安全控制模块1 - 处理器A	√	√	√	√		0735 0268
2020	凯迪拉克	CT6	主动安全控制模块1 - 处理器B	√	√	√	√		0175 0268
2020	凯迪拉克	CT6	主动安全控制模块1 - 处理器C	√	√	√	√		0268
2020	凯迪拉克	CT6	主动安全控制模块2 - 处理器A	√	√	√	√		0735 0268
2020	凯迪拉克	CT6	主动安全控制模块2 - 处理器B	√	√	√	√		0175 0268
2020	凯迪拉克	CT6	主动安全控制模块2 - 处理器C	√	√	√	√		0268
2020	凯迪拉克	CT6	前视摄像头 - 挡风玻璃	√	√	√	√		0196
2020	凯迪拉克	CT6	前视远程雷达传感器	√	√	√	√		0260
2020	凯迪拉克	CT6	驾驶员监测系统控制模块	√	√	√	√	√	
2020	凯迪拉克	CT6	后中短程雷达传感器	√	√	√			
2020	凯迪拉克	CT6	左前短程雷达传感器	√	√	√			
2020	凯迪拉克	CT6	右前短程雷达传感器	√	√	√			
2020	凯迪拉克	CT6	右后短程雷达传感器	√	√	√			
2020	凯迪拉克	CT6	左后短程雷达传感器	√	√	√			
2020	凯迪拉克	CT6	无钥匙进入控制模块	√	√	√	√	√	0730
2020	凯迪拉克	CT6	乘客感知模块	√	√	√	√	√	0057
2020	凯迪拉克	CT6	座椅安全带卷收器电机模块 - 左侧	√	√	√	√	√	0266
2020	凯迪拉克	CT6	座椅安全带卷收器电机模块 - 右侧	√	√	√	√	√	0266
2020	凯迪拉克	CT6	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	0247
2020	凯迪拉克	CT6	动力转向控制模块	√	√	√	√		0103 0250 0092
2020	凯迪拉克	CT6	后部车轮转向控制模块	√	√	√	√		
2020	凯迪拉克	CT6	方向盘转角传感器模块	√	√	√			0104 0090
2020	凯迪拉克	CT6	悬架控制模块	√	√	√	√	√	0245
2020	凯迪拉克	CT6	多轴加速度传感器1	√	√	√			
2020	凯迪拉克	CT6	多轴加速度传感器2	√	√	√			
2020	凯迪拉克	CT6	多功能储能电容控制模块	√	√	√	√	√	0152 0244
2020	凯迪拉克	CT6	座椅记忆控制模块 - 驾驶员	√	√	√	√	√	
2020	凯迪拉克	CT6	座椅记忆控制模块 - 左后	√	√	√	√	√	
2020	凯迪拉克	CT6	座椅记忆控制模块 - 右后	√	√	√	√	√	
2020	凯迪拉克	CT6	座椅记忆控制模块 - 乘客	√	√	√	√	√	

2020	凯迪拉克	CT6	放大器	√	√	√	√		
2020	凯迪拉克	CT6	信息娱乐控制开关	√	√	√			
2020	凯迪拉克	CT6	媒体光盘播放器	√	√	√	√	√	
2020	凯迪拉克	CT6	数字地图控制模块	√	√	√	√		
2020	凯迪拉克	CT6	行人警报声音控制模块	√	√	√	√	√	
2020	凯迪拉克	CT6	收音机	√	√	√	√	√	0226 0267 0269
2020	凯迪拉克	CT6	收音机控制装置	√	√	√	√		0241
2020	凯迪拉克	CT6	分动箱控制模块	√	√	√	√	√	0037 0099
2020	凯迪拉克	CT6	底盘控制模块	√	√	√	√	√	0217 0095 0194 0245
2020	凯迪拉克	CT6	转向柱锁止控制模块	√	√	√	√		
2020	凯迪拉克	Escalade	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0263 0156 0209 0076 0077 0132 0067 0086 0154 0223 0006 0131 0258
2020	凯迪拉克	Escalade	变速器控制模块	√	√	√	√	√	0033 0024 0026 0028 0030 0032 0023 0025 0027 0029 0031 0017 0034
2020	凯迪拉克	Escalade	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0225 0090 0111 0277
2020	凯迪拉克	Escalade	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0172 0134 0111 0729
2020	凯迪拉克	Escalade	车身控制模块	√	√	√	√	√	0199 0239 0161 0162 0163 0164 0165 0166 0167 0168 0243 0263 0203 0201 0208 0206 0083 0267 0160 0233 0159
2020	凯迪拉克	Escalade	组合仪表	√	√	√	√	√	0247
2020	凯迪拉克	Escalade	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0007 0129
2020	凯迪拉克	Escalade	收音机/HVAC控制装置	√	√	√	√	√	
2020	凯迪拉克	Escalade	串行数据网关模块	√	√	√			

2020	凯迪拉克	Escalade	多轴加速度传感器模块	√	√	√			0175
2020	凯迪拉克	Escalade	动力转向控制模块	√	√	√	√	√	0150
2020	凯迪拉克	Escalade	方向盘转角传感器模块	√	√	√			0093 0091
2020	凯迪拉克	Escalade	悬架控制模块	√	√	√	√	√	0245
2020	凯迪拉克	Escalade	挂车照明控制模块	√	√	√	√	√	0247
2020	凯迪拉克	Escalade	视频处理控制模块	√	√	√	√	√	
2020	凯迪拉克	Escalade	举升门控制模块	√	√	√	√	√	0146 0169
2020	凯迪拉克	Escalade	远程通信接口控制模块	√	√	√	√	√	0259 0048 0011 0010
2020	凯迪拉克	Escalade	无钥匙进入控制模块	√	√	√	√	√	0730
2020	凯迪拉克	Escalade	乘客感知模块	√	√	√	√	√	0057
2020	凯迪拉克	Escalade	座椅安全带卷收器电机模块 - 左侧	√	√	√	√	√	0266
2020	凯迪拉克	Escalade	座椅安全带卷收器电机模块 - 右侧	√	√	√	√	√	0266
2020	凯迪拉克	Escalade	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	0247 0271
2020	凯迪拉克	Escalade	侧面物体传感器模块 - 左	√	√	√		√	
2020	凯迪拉克	Escalade	转向柱锁止控制模块	√	√	√	√		
2020	凯迪拉克	Escalade	挂车胎压指示灯模块	√	√	√	√		0742
2020	凯迪拉克	Escalade	主动安全控制模块	√	√	√	√	√	
2020	凯迪拉克	Escalade	前视摄像头 - 挡风玻璃	√	√	√	√		0197 075A 0196
2020	凯迪拉克	Escalade	前视远程雷达传感器	√	√	√	√		0260
2020	凯迪拉克	Escalade	左前短程雷达传感器	√	√	√			
2020	凯迪拉克	Escalade	右前短程雷达传感器	√	√	√			
2020	凯迪拉克	Escalade	左后短程雷达传感器	√	√	√			
2020	凯迪拉克	Escalade	右后短程雷达传感器	√	√	√			
2020	凯迪拉克	Escalade	驻车制动控制模块	√	√	√	√	√	0229
2020	凯迪拉克	Escalade	座椅记忆控制模块 - 驾驶员	√	√	√	√	√	
2020	凯迪拉克	Escalade	座椅记忆控制模块 - 乘客	√	√	√	√	√	
2020	凯迪拉克	Escalade	辅助踏板控制模块	√	√	√	√	√	
2020	凯迪拉克	Escalade	放大器	√	√	√	√		
2020	凯迪拉克	Escalade	人机界面控制模块	√	√	√	√	√	0150
2020	凯迪拉克	Escalade	媒体光盘播放器	√	√	√	√	√	
2020	凯迪拉克	Escalade	导航控制模块	√	√	√	√	√	
2020	凯迪拉克	Escalade	收音机	√	√	√	√	√	0226 0150
2020	凯迪拉克	Escalade	底盘控制模块 - 辅助	√	√	√	√	√	0217 0095 0194 0245
2020	凯迪拉克	Escalade	分动箱控制模块	√	√	√	√	√	0037

2020	凯迪拉克	Escalade ESV	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0263 0156 0209 0076 0077 0132 0067 0086 0154 0223 0006 0131 0258
2020	凯迪拉克	Escalade ESV	变速器控制模块	√	√	√	√	√	0033 0024 0026 0028 0030 0032 0023 0025 0027 0029 0031 0017 0034
2020	凯迪拉克	Escalade ESV	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0225 0090 0111 0277
2020	凯迪拉克	Escalade ESV	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0172 0134 0111 0729
2020	凯迪拉克	Escalade ESV	车身控制模块	√	√	√	√	√	0199 0239 0161 0162 0163 0164 0165 0166 0167 0168 0243 0263 0203 0201 0208 0206 0083 0267 0160 0233 0159
2020	凯迪拉克	Escalade ESV	组合仪表	√	√	√	√	√	0247
2020	凯迪拉克	Escalade ESV	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0007 0129
2020	凯迪拉克	Escalade ESV	收音机/HVAC控制装置	√	√	√	√	√	
2020	凯迪拉克	Escalade ESV	串行数据网关模块	√	√	√			
2020	凯迪拉克	Escalade ESV	挂车照明控制模块	√	√	√	√	√	0247
2020	凯迪拉克	Escalade ESV	多轴加速度传感器模块	√	√	√			0175
2020	凯迪拉克	Escalade ESV	动力转向控制模块	√	√	√	√	√	0150
2020	凯迪拉克	Escalade ESV	方向盘转角传感器模块	√	√	√			0093 0091
2020	凯迪拉克	Escalade ESV	悬架控制模块	√	√	√	√	√	0245
2020	凯迪拉克	Escalade ESV	视频处理控制模块	√	√	√	√	√	
2020	凯迪拉克	Escalade ESV	举升门控制模块	√	√	√	√	√	0146 0169
2020	凯迪拉克	Escalade ESV	远程通信接口控制模块	√	√	√	√	√	0259 0048 0011 0010
2020	凯迪拉克	Escalade ESV	无钥匙进入控制模块	√	√	√	√	√	0730
2020	凯迪拉克	Escalade ESV	乘客感知模块	√	√	√	√	√	0057

2020	凯迪拉克	Escalade ESV	座椅安全带卷收器电机模块 - 左侧	√	√	√	√	√	0266
2020	凯迪拉克	Escalade ESV	座椅安全带卷收器电机模块 - 右侧	√	√	√	√	√	0266
2020	凯迪拉克	Escalade ESV	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	0247 0271
2020	凯迪拉克	Escalade ESV	侧面物体传感器模块 - 左	√	√	√		√	
2020	凯迪拉克	Escalade ESV	转向柱锁止控制模块	√	√	√	√		
2020	凯迪拉克	Escalade ESV	挂车胎压指示灯模块	√	√	√	√		0742
2020	凯迪拉克	Escalade ESV	主动安全控制模块	√	√	√	√	√	
2020	凯迪拉克	Escalade ESV	前视摄像头 - 挡风玻璃	√	√	√	√		0197 075A 0196
2020	凯迪拉克	Escalade ESV	前视远程雷达传感器	√	√	√	√		0260
2020	凯迪拉克	Escalade ESV	左前短程雷达传感器	√	√	√			
2020	凯迪拉克	Escalade ESV	左后短程雷达传感器	√	√	√			
2020	凯迪拉克	Escalade ESV	右前短程雷达传感器	√	√	√			
2020	凯迪拉克	Escalade ESV	右后短程雷达传感器	√	√	√			
2020	凯迪拉克	Escalade ESV	座椅记忆控制模块 - 驾驶员	√	√	√	√	√	
2020	凯迪拉克	Escalade ESV	座椅记忆控制模块 - 乘客	√	√	√	√	√	
2020	凯迪拉克	Escalade ESV	辅助踏板控制模块	√	√	√	√	√	
2020	凯迪拉克	Escalade ESV	放大器	√	√	√	√		
2020	凯迪拉克	Escalade ESV	人机界面控制模块	√	√	√	√	√	0150
2020	凯迪拉克	Escalade ESV	媒体光盘播放器	√	√	√	√	√	
2020	凯迪拉克	Escalade ESV	导航控制模块	√	√	√	√	√	
2020	凯迪拉克	Escalade ESV	收音机	√	√	√	√	√	0226 0150
2020	凯迪拉克	Escalade ESV	底盘控制模块 - 辅助	√	√	√	√	√	0217 0095 0194 0245
2020	凯迪拉克	Escalade ESV	分动箱控制模块	√	√	√	√	√	0037
2020	凯迪拉克	Escalade ESV	驻车制动控制模块	√	√	√	√	√	0229

2020	凯迪拉克	XT4	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0209 075D 075E 0760 0115 0263 0761 0086 0085 0757 0212 0223 0006 0144 0764 0763 0258 0139 0787 0768 0061 0058 0097 0219 0221 0788 0073 0072 0070 0071 0117 0119 0777 0178 0180 0182 0184 0246
2020	凯迪拉克	XT4	变速器控制模块	√	√	√	√	√	0034 0732 0017
2020	凯迪拉克	XT4	制动系统控制模块	√	√	√	√	√	0743 0729 0737 0736 0229
2020	凯迪拉克	XT4	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0172 0134 0111 0729
2020	凯迪拉克	XT4	车身控制模块	√	√	√	√	√	0199 0239 0161 0162 0163 0164 0165 0166 0167 0168 0243 0263 0203 0201 0208 0206 0083 0267 0298 0233 0159
2020	凯迪拉克	XT4	组合仪表	√	√	√	√	√	0247
2020	凯迪拉克	XT4	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0007 0129
2020	凯迪拉克	XT4	HVAC控制装置	√	√	√	√	√	
2020	凯迪拉克	XT4	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	0247
2020	凯迪拉克	XT4	转向柱锁止控制模块	√	√	√	√		
2020	凯迪拉克	XT4	串行数据网关模块 - 处理器1	√	√	√			
2020	凯迪拉克	XT4	串行数据网关模块 - 处理器2	√	√	√			
2020	凯迪拉克	XT4	视频处理控制模块	√	√	√	√	√	
2020	凯迪拉克	XT4	前大灯控制模块	√	√	√	√	√	0195
2020	凯迪拉克	XT4	举升门控制模块	√	√	√	√	√	0146 0169
2020	凯迪拉克	XT4	远程通信接口控制模块	√	√	√	√	√	0755



2020	凯迪拉克	XT4	挂车照明控制模块	√	√	√	√	√	0247
2020	凯迪拉克	XT4	无钥匙进入控制模块	√	√	√	√	√	
2020	凯迪拉克	XT4	乘客感知模块	√	√	√	√	√	0057
2020	凯迪拉克	XT4	侧面物体传感器模块 - 左	√	√	√		√	
2020	凯迪拉克	XT4	主动安全控制模块	√	√	√	√	√	
2020	凯迪拉克	XT4	前视摄像头 - 挡风玻璃	√	√	√	√		0196
2020	凯迪拉克	XT4	前视远程雷达传感器	√	√	√	√		0260
2020	凯迪拉克	XT4	左前短程雷达传感器	√	√	√			
2020	凯迪拉克	XT4	右前短程雷达传感器	√	√	√			
2020	凯迪拉克	XT4	后中短程雷达传感器	√	√	√			
2020	凯迪拉克	XT4	动力转向控制模块	√	√	√	√		0103 0250 0092
2020	凯迪拉克	XT4	座椅记忆控制模块 - 驾驶员	√	√	√	√	√	
2020	凯迪拉克	XT4	悬架控制模块	√	√	√	√	√	
2020	凯迪拉克	XT4	放大器	√	√	√	√		
2020	凯迪拉克	XT4	信息娱乐控制开关	√	√	√			
2020	凯迪拉克	XT4	收音机	√	√	√	√	√	0226 0267 0269
2020	凯迪拉克	XT4	收音机控制装置	√	√	√	√		0241
2020	凯迪拉克	XT4	侧面物体传感器模块 - 右	√	√	√		√	
2020	凯迪拉克	XT4	座椅记忆控制模块 - 乘客	√	√	√	√	√	
2020	凯迪拉克	XT4	后驱控制模块	√	√	√	√	√	0003
2020	凯迪拉克	XT5	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0209 075D 075E 0760 0115 0263 0761 0086 0085 0757 0212 0223 0006 0144 0764 0763 0258 0139 0156 0756 0154 0236
2020	凯迪拉克	XT5	变速器控制模块	√	√	√	√	√	0017
2020	凯迪拉克	XT5	制动系统控制模块	√	√	√	√	√	0090 0729 0736 0737 0738 0225 0229 0739 0740
2020	凯迪拉克	XT5	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0225 0090 0175 0277 0229
2020	凯迪拉克	XT5	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0172 0134 0111 0729

2020	凯迪拉克	XT5	车身控制模块	√	√	√	√	√	0199 0239 0161 0162 0163 0164 0165 0166 0167 0168 0243 0263 0203 0201 0208 0206 0083 0267 0298 0233 0159
2020	凯迪拉克	XT5	组合仪表	√	√	√	√	√	0247
2020	凯迪拉克	XT5	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0007 0129
2020	凯迪拉克	XT5	HVAC控制装置	√	√	√	√	√	
2020	凯迪拉克	XT5	挂车照明控制模块	√	√	√	√	√	0247
2020	凯迪拉克	XT5	视频处理控制模块	√	√	√	√	√	
2020	凯迪拉克	XT5	串行数据网关模块 - 处理器1	√	√	√			
2020	凯迪拉克	XT5	串行数据网关模块 - 处理器2	√	√	√			
2020	凯迪拉克	XT5	夜视摄像头控制模块	√	√	√	√		0789
2020	凯迪拉克	XT5	前大灯控制模块		√	√			
2020	凯迪拉克	XT5	举升门控制模块	√	√	√	√	√	0146 0169
2020	凯迪拉克	XT5	远程通信接口控制模块	√	√	√	√	√	0755
2020	凯迪拉克	XT5	主动安全控制模块	√	√	√	√	√	
2020	凯迪拉克	XT5	前视摄像头 - 挡风玻璃	√	√	√	√		0196
2020	凯迪拉克	XT5	前视远程雷达传感器	√	√	√	√		0260
2020	凯迪拉克	XT5	左前短程雷达传感器	√	√	√			
2020	凯迪拉克	XT5	右前短程雷达传感器	√	√	√			
2020	凯迪拉克	XT5	后中短程雷达传感器	√	√	√			
2020	凯迪拉克	XT5	座椅记忆控制模块 - 驾驶员	√	√	√	√	√	
2020	凯迪拉克	XT5	无钥匙进入控制模块	√	√	√	√	√	0730
2020	凯迪拉克	XT5	乘客感知模块	√	√	√	√	√	0057
2020	凯迪拉克	XT5	座椅安全带卷收器电机模块 - 左侧	√	√	√	√	√	0266
2020	凯迪拉克	XT5	座椅安全带卷收器电机模块 - 右侧	√	√	√	√	√	0266
2020	凯迪拉克	XT5	短程遥控收发器	√	√	√	√		
2020	凯迪拉克	XT5	转向柱锁止控制模块	√	√	√	√		
2020	凯迪拉克	XT5	侧面物体传感器模块 - 左	√	√	√		√	
2020	凯迪拉克	XT5	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	0247
2020	凯迪拉克	XT5	动力转向控制模块	√	√	√	√		0092 0106
2020	凯迪拉克	XT5	悬架控制模块	√	√	√	√	√	
2020	凯迪拉克	XT5	放大器	√	√	√	√		

2020	凯迪拉克	XT5	信息娱乐控制开关	√	√	√			
2020	凯迪拉克	XT5	收音机控制装置	√	√	√	√		0241
2020	凯迪拉克	XT5	收音机	√	√	√	√	√	0150 0758 0269 0226 0267
2020	凯迪拉克	XT5	后驱控制模块	√	√	√	√	√	0003
2020	凯迪拉克	XT6	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0209 075D 075E 0760 0115 0263 0761 0086 0085 0757 0212 0223 0006 0144 0764 0763 0258 0139 0156 0756 0154 0236
2020	凯迪拉克	XT6	变速器控制模块	√	√	√	√	√	0017
2020	凯迪拉克	XT6	制动系统控制模块	√	√	√	√	√	0090 0729 0736 0737 0738 0225 0229 0739 0740
2020	凯迪拉克	XT6	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0225 0090 0175 0277 0229
2020	凯迪拉克	XT6	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0172 0134 0111 0729
2020	凯迪拉克	XT6	车身控制模块	√	√	√	√	√	0199 0239 0161 0162 0163 0164 0165 0166 0167 0168 0243 0263 0203 0201 0208 0206 0083 0267 0298 0233 0159
2020	凯迪拉克	XT6	组合仪表	√	√	√	√	√	0247
2020	凯迪拉克	XT6	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0007 0129
2020	凯迪拉克	XT6	HVAC控制装置	√	√	√	√	√	
2020	凯迪拉克	XT6	夜视摄像头控制模块	√	√	√	√		0789
2020	凯迪拉克	XT6	视频处理控制模块	√	√	√	√	√	
2020	凯迪拉克	XT6	乘客感知模块	√	√	√	√	√	0057
2020	凯迪拉克	XT6	无钥匙进入控制模块	√	√	√	√	√	0730
2020	凯迪拉克	XT6	座椅安全带卷收器电机模块 - 左侧	√	√	√	√	√	0266

2020	凯迪拉克	XT6	座椅安全带卷收器电机模块 - 右侧	√	√	√	√	√	0266
2020	凯迪拉克	XT6	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	0247
2020	凯迪拉克	XT6	转向柱锁止控制模块	√	√	√	√		
2020	凯迪拉克	XT6	悬架控制模块	√	√	√	√	√	
2020	凯迪拉克	XT6	动力转向控制模块	√	√	√	√		0092 0106
2020	凯迪拉克	XT6	串行数据网关模块 - 处理器1	√	√	√			
2020	凯迪拉克	XT6	串行数据网关模块 - 处理器2	√	√	√			
2020	凯迪拉克	XT6	座椅记忆控制模块 - 驾驶员	√	√	√	√	√	
2020	凯迪拉克	XT6	前大灯控制模块	√	√	√	√	√	0195
2020	凯迪拉克	XT6	举升门控制模块	√	√	√	√	√	0146 0169
2020	凯迪拉克	XT6	远程通信接口控制模块	√	√	√	√	√	0755
2020	凯迪拉克	XT6	挂车照明控制模块	√	√	√	√	√	0247
2020	凯迪拉克	XT6	主动安全控制模块	√	√	√	√	√	
2020	凯迪拉克	XT6	前视摄像头 - 挡风玻璃	√	√	√	√		0196
2020	凯迪拉克	XT6	放大器	√	√	√	√		
2020	凯迪拉克	XT6	信息娱乐控制开关	√	√	√			
2020	凯迪拉克	XT6	收音机	√	√	√	√	√	0226 0267 0269
2020	凯迪拉克	XT6	收音机控制装置	√	√	√	√		0241
2020	凯迪拉克	XT6	前视远程雷达传感器	√	√	√	√		0260
2020	凯迪拉克	XT6	左前短程雷达传感器	√	√	√			
2020	凯迪拉克	XT6	右前短程雷达传感器	√	√	√			
2020	凯迪拉克	XT6	后中短程雷达传感器	√	√	√			
2020	凯迪拉克	XT6	侧面物体传感器模块 - 左	√	√	√		√	
2020	凯迪拉克	XT6	侧面物体传感器模块 - 右	√	√	√		√	
2020	凯迪拉克	XT6	后驱控制模块	√	√	√	√	√	0003
2020	凯迪拉克	XTS	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0263 0156 0209 0132 0067 0086 0223 0006 0131 0258
2020	凯迪拉克	XTS	变速器控制模块	√	√	√	√	√	0034
2020	凯迪拉克	XTS	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0225 0090 0175
2020	凯迪拉克	XTS	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0172 0134 0111 0729

2020	凯迪拉克	XTS	车身控制模块	√	√	√	√	√	0199 0239 0161 0162 0163 0164 0165 0166 0167 0168 0243 0263 0203 0201 0208 0206 0083 0267 0160 0233 0159
2020	凯迪拉克	XTS	组合仪表	√	√	√	√	√	0247
2020	凯迪拉克	XTS	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0007 0129
2020	凯迪拉克	XTS	收音机/HVAC控制装置	√	√	√	√	√	
2020	凯迪拉克	XTS	串行数据网关模块	√	√	√			
2020	凯迪拉克	XTS	视频处理控制模块	√	√	√	√	√	
2020	凯迪拉克	XTS	前大灯控制模块	√	√	√	√	√	0195
2020	凯迪拉克	XTS	远程通信接口控制模块	√	√	√	√	√	0259 0048
2020	凯迪拉克	XTS	无钥匙进入控制模块	√	√	√	√	√	
2020	凯迪拉克	XTS	乘客感知模块	√	√	√	√		0057
2020	凯迪拉克	XTS	多轴加速度传感器模块	√	√	√			0111
2020	凯迪拉克	XTS	驻车制动控制模块	√	√	√	√	√	0229
2020	凯迪拉克	XTS	方向盘转角传感器模块	√	√	√			0104 0090
2020	凯迪拉克	XTS	悬架控制模块	√	√	√	√	√	0114 0198 0245
2020	凯迪拉克	XTS	动力转向控制模块	√	√	√	√	√	0092
2020	凯迪拉克	XTS	主动安全控制模块	√	√	√	√	√	
2020	凯迪拉克	XTS	前视摄像头 - 挡风玻璃	√	√	√	√	√	0205 0196 075A
2020	凯迪拉克	XTS	左前短程雷达传感器模块	√	√	√			
2020	凯迪拉克	XTS	右前短程雷达传感器模块	√	√	√			
2020	凯迪拉克	XTS	左后短程雷达传感器模块	√	√	√			
2020	凯迪拉克	XTS	右后短程雷达传感器模块	√	√	√			
2020	凯迪拉克	XTS	远程雷达传感器模块	√	√	√	√		0260
2020	凯迪拉克	XTS	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	0247 0271
2020	凯迪拉克	XTS	侧面物体传感器模块 - 左	√	√	√		√	
2020	凯迪拉克	XTS	转向柱锁止控制模块	√	√	√	√		
2020	凯迪拉克	XTS	座椅记忆控制模块 - 驾驶员	√	√	√	√	√	
2020	凯迪拉克	XTS	座椅记忆控制模块 - 乘客	√	√	√	√	√	
2020	凯迪拉克	XTS	放大器	√	√	√	√		
2020	凯迪拉克	XTS	收音机	√	√	√	√	√	0226 0267 0269
2020	凯迪拉克	XTS	后部音频控制模块	√	√	√	√	√	

2020	凯迪拉克	XTS	后变速器离合器控制模块	√	√	√	√	√	
2020	凯迪拉克	XTS	底盘控制模块	√	√	√	√	√	0217 0095 0194 0245
2019	凯迪拉克	ATS	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0263 0156 0209 0076 0132 0067 0147 0115 0086 0154 0212 0214 0223 0006 0144 0258 0236 0139 0077 0756 0085
2019	凯迪拉克	ATS	变速器控制模块	√	√	√	√	√	0033 0024 0026 0028 0030 0032 0023 0025 0027 0029 0031 0017
2019	凯迪拉克	ATS	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0225 0090 0111 0229
2019	凯迪拉克	ATS	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0172 0134 0111 0729
2019	凯迪拉克	ATS	车身控制模块	√	√	√	√	√	0199 0239 0161 0162 0163 0164 0165 0166 0167 0168 0243 0263 0203 0201 0208 0206 0083 0267 0160 0233 0159
2019	凯迪拉克	ATS	组合仪表	√	√	√	√	√	0247
2019	凯迪拉克	ATS	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0007 0129
2019	凯迪拉克	ATS	收音机/HVAC控制装置	√	√	√	√	√	
2019	凯迪拉克	ATS	前大灯控制模块	√	√	√	√	√	0195
2019	凯迪拉克	ATS	远程通信接口控制模块	√	√	√	√	√	0259 0048
2019	凯迪拉克	ATS	后变速器离合器控制模块	√	√	√	√	√	
2019	凯迪拉克	ATS	转向柱锁止控制模块	√	√	√	√		
2019	凯迪拉克	ATS	底盘控制模块	√	√	√	√	√	0217 0095 0194 0245
2019	凯迪拉克	ATS	分动箱控制模块	√	√	√	√	√	0099 0100 0053
2019	凯迪拉克	ATS	行人碰撞检测模块	√	√	√	√		0170

2019	凯迪拉克	ATS	左侧物体检测控制模块	√	√	√		√	
2019	凯迪拉克	ATS	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	0247 0271
2019	凯迪拉克	ATS	右侧物体检测控制模块	√	√	√		√	
2019	凯迪拉克	ATS	无钥匙进入控制模块	√	√	√	√	√	
2019	凯迪拉克	ATS	多轴加速度传感器模块	√	√	√			0111
2019	凯迪拉克	ATS	驻车制动控制模块	√	√	√	√	√	0229
2019	凯迪拉克	ATS	动力转向控制模块	√	√	√	√		0103 0080 0089 0084
2019	凯迪拉克	ATS	方向盘转角传感器模块	√	√	√			0104 0090
2019	凯迪拉克	ATS	悬架控制模块	√	√	√	√	√	0114 0198 0245
2019	凯迪拉克	ATS	座椅记忆控制模块 - 驾驶员	√	√	√	√	√	0759
2019	凯迪拉克	ATS	放大器	√	√	√	√		
2019	凯迪拉克	ATS	导航控制模块	√	√	√	√	√	
2019	凯迪拉克	ATS	收音机	√	√	√	√	√	0226 0267 0269
2019	凯迪拉克	ATS	主动安全控制模块	√	√	√	√	√	
2019	凯迪拉克	ATS	前视摄像头 - 挡风玻璃	√	√	√	√	√	0205 0196 075A
2019	凯迪拉克	ATS	左前短程雷达传感器模块	√	√	√			
2019	凯迪拉克	ATS	远程雷达传感器模块	√	√	√	√		0260
2019	凯迪拉克	ATS	右前短程雷达传感器模块	√	√	√			
2019	凯迪拉克	ATS	后部短程雷达传感器模块	√	√	√			
2019	凯迪拉克	ATS	座椅记忆控制模块 - 乘客	√	√	√	√	√	
2019	凯迪拉克	ATS	乘客感知模块	√	√	√	√		0057
2019	凯迪拉克	CT6	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0209 075D 075E 0760 0115 0263 0761 0086 0085 0757 0212 0223 0006 0144 0764 0763 0258 0139 0156 0132 0067 0238 0756 0154 0236 0768 0790 07A1



2019	凯迪拉克	CT6	变速器控制模块	√	√	√	√	√	0034 0033 0024 0026 0028 0030 0032 078B 0023 0025 0027 0029 0031 078C 0017
2019	凯迪拉克	CT6	制动系统控制模块	√	√	√	√	√	0090 0729 0736 0737 0738 0225 0229 0739 0740
2019	凯迪拉克	CT6	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0090 0111 0229 0225
2019	凯迪拉克	CT6	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0172 0134 0111 0729
2019	凯迪拉克	CT6	车身控制模块	√	√	√	√	√	0199 0239 0161 0162 0163 0164 0165 0166 0167 0168 0243 0263 0203 0201 0208 0206 0083 0267 0160 0233 0159
2019	凯迪拉克	CT6	组合仪表	√	√	√	√	√	0247
2019	凯迪拉克	CT6	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0007 0129
2019	凯迪拉克	CT6	HVAC控制装置	√	√	√	√	√	
2019	凯迪拉克	CT6	转向柱锁止控制模块	√	√	√	√		
2019	凯迪拉克	CT6	远程通信接口控制模块	√	√	√	√	√	0755
2019	凯迪拉克	CT6	分动箱控制模块	√	√	√	√	√	0037 0099
2019	凯迪拉克	CT6	夜视摄像头控制模块	√	√	√	√		0789
2019	凯迪拉克	CT6	左侧物体检测控制模块	√	√	√		√	
2019	凯迪拉克	CT6	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	0247
2019	凯迪拉克	CT6	视频处理控制模块	√	√	√	√	√	
2019	凯迪拉克	CT6	前大灯控制模块	√	√	√	√	√	0195
2019	凯迪拉克	CT6	座椅记忆控制模块 - 乘客	√	√	√	√	√	
2019	凯迪拉克	CT6	无钥匙进入控制模块	√	√	√	√	√	0730
2019	凯迪拉克	CT6	乘客感知模块	√	√	√	√	√	0057
2019	凯迪拉克	CT6	座椅安全带卷收器电机模块 - 左侧	√	√	√	√	√	0266
2019	凯迪拉克	CT6	座椅安全带卷收器电机模块 - 右侧	√	√	√	√	√	0266
2019	凯迪拉克	CT6	多轴加速度传感器1	√	√	√			

2019	凯迪拉克	CT6	多轴加速度传感器2	√	√	√			
2019	凯迪拉克	CT6	动力转向控制模块	√	√	√	√		0103 0250 0092
2019	凯迪拉克	CT6	方向盘转角传感器模块	√	√	√			0104 0090
2019	凯迪拉克	CT6	悬架控制模块	√	√	√	√	√	0245
2019	凯迪拉克	CT6	前视摄像头 - 挡风玻璃	√	√	√	√		0196 075A
2019	凯迪拉克	CT6	主动安全控制模块	√	√	√	√	√	
2019	凯迪拉克	CT6	主动安全控制模块1 - 处理器A	√	√	√	√		0735 0268
2019	凯迪拉克	CT6	主动安全控制模块1 - 处理器B	√	√	√	√		0175 0268
2019	凯迪拉克	CT6	主动安全控制模块1 - 处理器C	√	√	√	√		0268
2019	凯迪拉克	CT6	主动安全控制模块2 - 处理器A	√	√	√	√		0735 0268
2019	凯迪拉克	CT6	主动安全控制模块2 - 处理器B	√	√	√	√		0175 0268
2019	凯迪拉克	CT6	主动安全控制模块2 - 处理器C	√	√	√	√		0268
2019	凯迪拉克	CT6	驾驶员监测系统控制模块	√	√	√	√	√	
2019	凯迪拉克	CT6	远程雷达传感器模块	√	√	√	√		0260
2019	凯迪拉克	CT6	左前短程雷达传感器模块	√	√	√			
2019	凯迪拉克	CT6	左后短程雷达传感器模块	√	√	√			
2019	凯迪拉克	CT6	右前短程雷达传感器模块	√	√	√			
2019	凯迪拉克	CT6	右后短程雷达传感器模块	√	√	√			
2019	凯迪拉克	CT6	后部短程雷达传感器模块	√	√	√			
2019	凯迪拉克	CT6	中后部短程雷达传感器模块	√	√	√			
2019	凯迪拉克	CT6	放大器	√	√	√	√		
2019	凯迪拉克	CT6	行人警报声音控制模块	√	√	√	√	√	
2019	凯迪拉克	CT6	收音机控制装置	√	√	√	√		0241
2019	凯迪拉克	CT6	媒体光盘播放器	√	√	√	√	√	
2019	凯迪拉克	CT6	收音机	√	√	√	√	√	0226 0267 0269
2019	凯迪拉克	CT6	座椅记忆控制模块 - 左后	√	√	√	√	√	
2019	凯迪拉克	CT6	座椅记忆控制模块 - 右后	√	√	√	√	√	
2019	凯迪拉克	CT6	后部车轮转向控制模块	√	√	√	√		
2019	凯迪拉克	CT6	前大灯远光控制模块	√	√	√	√	√	0247
2019	凯迪拉克	CT6	座椅记忆控制模块 - 驾驶员	√	√	√	√	√	
2019	凯迪拉克	CT6	多功能储能电容控制模块	√	√	√	√	√	0152 0244
2019	凯迪拉克	CT6	举升门控制模块	√	√	√	√	√	0146 0169
2019	凯迪拉克	CT6	信息娱乐控制开关	√	√	√			
2019	凯迪拉克	CT6	串行数据网关模块 - 处理器1	√	√	√			
2019	凯迪拉克	CT6	串行数据网关模块 - 处理器2	√	√	√			
2019	凯迪拉克	CT6	数字地图控制模块	√	√	√	√		

2019	凯迪拉克	CTS	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0263 0156 0209 0076 0132 0067 0147 0115 0086 0154 0212 0214 0223 0006 0144 0258 0236 0139 0756 0085 0077
2019	凯迪拉克	CTS	变速器控制模块	√	√	√	√	√	0033 0024 0026 0028 0030 0032 0023 0025 0027 0029 0031 0017 0106
2019	凯迪拉克	CTS	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0225 0090 0111 0229
2019	凯迪拉克	CTS	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0172 0134 0111 0729
2019	凯迪拉克	CTS	车身控制模块	√	√	√	√	√	0199 0239 0161 0162 0163 0164 0165 0166 0167 0168 0243 0263 0203 0201 0208 0206 0083 0267 0160 0233 0159
2019	凯迪拉克	CTS	组合仪表	√	√	√	√	√	0247
2019	凯迪拉克	CTS	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0007 0129
2019	凯迪拉克	CTS	收音机/HVAC控制装置	√	√	√	√	√	
2019	凯迪拉克	CTS	串行数据网关模块	√	√	√			
2019	凯迪拉克	CTS	后差速器离合器控制模块	√	√	√	√	√	0113
2019	凯迪拉克	CTS	转向柱锁止控制模块	√	√	√	√		
2019	凯迪拉克	CTS	前大灯控制模块	√	√	√	√	√	0195
2019	凯迪拉克	CTS	远程通信接口控制模块	√	√	√	√	√	0259 0048
2019	凯迪拉克	CTS	底盘控制模块	√	√	√	√	√	0217 0095 0194 0245
2019	凯迪拉克	CTS	分动箱控制模块	√	√	√	√	√	0099 0100 0053
2019	凯迪拉克	CTS	行人碰撞检测模块	√	√	√	√		0170
2019	凯迪拉克	CTS	视频处理控制模块	√	√	√	√	√	

2019	凯迪拉克	CTS	座椅记忆控制模块 - 驾驶员	√	√	√	√	√	0759
2019	凯迪拉克	CTS	无钥匙进入控制模块	√	√	√	√	√	
2019	凯迪拉克	CTS	乘客感知模块	√	√	√	√		0057
2019	凯迪拉克	CTS	座椅安全带卷收器电机模块 - 左侧	√	√	√	√	√	0266
2019	凯迪拉克	CTS	座椅安全带卷收器电机模块 - 右侧	√	√	√	√	√	0266
2019	凯迪拉克	CTS	左侧物体检测控制模块	√	√	√		√	
2019	凯迪拉克	CTS	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	0247 0271
2019	凯迪拉克	CTS	右侧物体检测控制模块	√	√	√		√	
2019	凯迪拉克	CTS	多轴加速度传感器模块	√	√	√			0111
2019	凯迪拉克	CTS	驻车制动控制模块	√	√	√	√	√	0229
2019	凯迪拉克	CTS	动力转向控制模块	√	√	√	√		0103 0080 0089 0084
2019	凯迪拉克	CTS	方向盘转角传感器模块	√	√	√			0104 0090
2019	凯迪拉克	CTS	悬架控制模块	√	√	√	√	√	0114 0198 0245
2019	凯迪拉克	CTS	导航控制模块	√	√	√	√	√	
2019	凯迪拉克	CTS	放大器	√	√	√	√		
2019	凯迪拉克	CTS	收音机	√	√	√	√	√	0226 0267 0269
2019	凯迪拉克	CTS	主动安全外部通信控制模块	√	√	√	√		
2019	凯迪拉克	CTS	主动安全控制模块	√	√	√	√	√	
2019	凯迪拉克	CTS	前视摄像头 - 挡风玻璃	√	√	√	√	√	0205 0196 075A
2019	凯迪拉克	CTS	左前短程雷达传感器模块	√	√	√			
2019	凯迪拉克	CTS	右前短程雷达传感器模块	√	√	√			
2019	凯迪拉克	CTS	后部短程雷达传感器模块	√	√	√			
2019	凯迪拉克	CTS	远程雷达传感器模块	√	√	√	√		0260
2019	凯迪拉克	CTS	座椅记忆控制模块 - 乘客	√	√	√	√	√	
2019	凯迪拉克	Escalade	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0263 0156 0209 0076 0077 0132 0067 0086 0154 0223 0006 0131 0258
2019	凯迪拉克	Escalade	变速器控制模块	√	√	√	√	√	0033 0024 0026 0028 0030 0032 0023 0025 0027 0029 0031 0017 0034

2019	凯迪拉克	Escalade	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0225 0090 0111 0277
2019	凯迪拉克	Escalade	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0172 0134 0111 0729
2019	凯迪拉克	Escalade	车身控制模块	√	√	√	√	√	0199 0239 0161 0162 0163 0164 0165 0166 0167 0168 0243 0263 0203 0201 0208 0206 0083 0267 0160 0233 0159
2019	凯迪拉克	Escalade	组合仪表	√	√	√	√	√	0247
2019	凯迪拉克	Escalade	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0007 0129
2019	凯迪拉克	Escalade	收音机/HVAC控制装置	√	√	√	√	√	
2019	凯迪拉克	Escalade	串行数据网关模块	√	√	√			
2019	凯迪拉克	Escalade	转向柱锁止控制模块	√	√	√	√		
2019	凯迪拉克	Escalade	举升门控制模块	√	√	√	√	√	0146 0169
2019	凯迪拉克	Escalade	远程通信接口控制模块	√	√	√	√	√	0259 0048 0011 0010
2019	凯迪拉克	Escalade	底盘控制模块 - 辅助	√	√	√	√	√	0217 0095 0194 0245
2019	凯迪拉克	Escalade	分动箱控制模块	√	√	√	√	√	0037
2019	凯迪拉克	Escalade	多轴加速度传感器模块	√	√	√			0175
2019	凯迪拉克	Escalade	动力转向控制模块	√	√	√	√	√	0150
2019	凯迪拉克	Escalade	方向盘转角传感器模块	√	√	√			0093 0091
2019	凯迪拉克	Escalade	悬架控制模块	√	√	√	√	√	0245
2019	凯迪拉克	Escalade	座椅记忆控制模块 - 驾驶员	√	√	√	√	√	
2019	凯迪拉克	Escalade	座椅记忆控制模块 - 乘客	√	√	√	√	√	
2019	凯迪拉克	Escalade	挂车照明控制模块	√	√	√	√	√	0247
2019	凯迪拉克	Escalade	乘客感知模块	√	√	√	√	√	0057
2019	凯迪拉克	Escalade	座椅安全带卷收器电机模块 - 左侧	√	√	√	√	√	0266
2019	凯迪拉克	Escalade	座椅安全带卷收器电机模块 - 右侧	√	√	√	√	√	0266
2019	凯迪拉克	Escalade	视频处理控制模块	√	√	√	√	√	
2019	凯迪拉克	Escalade	无钥匙进入控制模块	√	√	√	√	√	0730
2019	凯迪拉克	Escalade	前视摄像头 - 挡风玻璃	√	√	√	√		0197 075A 0196
2019	凯迪拉克	Escalade	主动安全控制模块	√	√	√	√	√	

2019	凯迪拉克	Escalade	远程雷达传感器模块	√	√	√	√		0260
2019	凯迪拉克	Escalade	左前短程雷达传感器模块	√	√	√			
2019	凯迪拉克	Escalade	右前短程雷达传感器模块	√	√	√			
2019	凯迪拉克	Escalade	左后短程雷达传感器模块	√	√	√			
2019	凯迪拉克	Escalade	右后短程雷达传感器模块	√	√	√			
2019	凯迪拉克	Escalade	左侧物体检测控制模块	√	√	√		√	
2019	凯迪拉克	Escalade	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	0247 0271
2019	凯迪拉克	Escalade	驻车制动控制模块	√	√	√	√	√	0229
2019	凯迪拉克	Escalade	放大器	√	√	√	√		
2019	凯迪拉克	Escalade	人机界面控制模块	√	√	√	√	√	0150
2019	凯迪拉克	Escalade	辅助踏板控制模块	√	√	√	√	√	
2019	凯迪拉克	Escalade	媒体光盘播放器	√	√	√	√	√	
2019	凯迪拉克	Escalade	收音机	√	√	√	√	√	0226 0150
2019	凯迪拉克	Escalade	右侧物体检测控制模块	√	√	√		√	
2019	凯迪拉克	Escalade ESV	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0263 0156 0209 0076 0077 0132 0067 0086 0154 0223 0006 0131 0258
2019	凯迪拉克	Escalade ESV	变速器控制模块	√	√	√	√	√	0033 0024 0026 0028 0030 0032 0023 0025 0027 0029 0031 0017 0034
2019	凯迪拉克	Escalade ESV	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0225 0090 0111 0277
2019	凯迪拉克	Escalade ESV	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0172 0134 0111 0729
2019	凯迪拉克	Escalade ESV	车身控制模块	√	√	√	√	√	0199 0239 0161 0162 0163 0164 0165 0166 0167 0168 0243 0263 0203 0201 0208 0206 0083 0267 0160 0233 0159
2019	凯迪拉克	Escalade ESV	组合仪表	√	√	√	√	√	0247



2019	凯迪拉克	Escalade ESV	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0007 0129
2019	凯迪拉克	Escalade ESV	收音机/HVAC控制装置	√	√	√	√	√	
2019	凯迪拉克	Escalade ESV	串行数据网关模块	√	√	√			
2019	凯迪拉克	Escalade ESV	转向柱锁止控制模块	√	√	√	√		
2019	凯迪拉克	Escalade ESV	举升门控制模块	√	√	√	√	√	0146 0169
2019	凯迪拉克	Escalade ESV	远程通信接口控制模块	√	√	√	√	√	0259 0048 0011 0010
2019	凯迪拉克	Escalade ESV	分动箱控制模块	√	√	√	√	√	0037
2019	凯迪拉克	Escalade ESV	底盘控制模块 - 辅助	√	√	√	√	√	0217 0095 0194 0245
2019	凯迪拉克	Escalade ESV	多轴加速度传感器模块	√	√	√			0175
2019	凯迪拉克	Escalade ESV	动力转向控制模块	√	√	√	√	√	0150
2019	凯迪拉克	Escalade ESV	方向盘转角传感器模块	√	√	√			0093 0091
2019	凯迪拉克	Escalade ESV	悬架控制模块	√	√	√	√	√	0245
2019	凯迪拉克	Escalade ESV	座椅记忆控制模块 - 驾驶员	√	√	√	√	√	
2019	凯迪拉克	Escalade ESV	座椅记忆控制模块 - 乘客	√	√	√	√	√	
2019	凯迪拉克	Escalade ESV	挂车照明控制模块	√	√	√	√	√	0247
2019	凯迪拉克	Escalade ESV	乘客感知模块	√	√	√	√	√	0057
2019	凯迪拉克	Escalade ESV	座椅安全带卷收器电机模块 - 左侧	√	√	√	√	√	0266
2019	凯迪拉克	Escalade ESV	座椅安全带卷收器电机模块 - 右侧	√	√	√	√	√	0266
2019	凯迪拉克	Escalade ESV	无钥匙进入控制模块	√	√	√	√	√	0730
2019	凯迪拉克	Escalade ESV	视频处理控制模块	√	√	√	√	√	
2019	凯迪拉克	Escalade ESV	主动安全控制模块	√	√	√	√	√	
2019	凯迪拉克	Escalade ESV	前视摄像头 - 挡风玻璃	√	√	√	√		0197 075A 0196
2019	凯迪拉克	Escalade ESV	远程雷达传感器模块	√	√	√	√		0260
2019	凯迪拉克	Escalade ESV	左前短程雷达传感器模块	√	√	√			
2019	凯迪拉克	Escalade ESV	右前短程雷达传感器模块	√	√	√			
2019	凯迪拉克	Escalade ESV	左后短程雷达传感器模块	√	√	√			
2019	凯迪拉克	Escalade ESV	右后短程雷达传感器模块	√	√	√			
2019	凯迪拉克	Escalade ESV	左侧物体检测控制模块	√	√	√		√	
2019	凯迪拉克	Escalade ESV	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	0247 0271
2019	凯迪拉克	Escalade ESV	驻车制动控制模块	√	√	√	√	√	0229
2019	凯迪拉克	Escalade ESV	放大器	√	√	√	√		
2019	凯迪拉克	Escalade ESV	辅助踏板控制模块	√	√	√	√	√	
2019	凯迪拉克	Escalade ESV	人机界面控制模块	√	√	√	√	√	0150
2019	凯迪拉克	Escalade ESV	媒体光盘播放器	√	√	√	√	√	



2019	凯迪拉克	Escalade ESV	收音机	√	√	√	√	√	0226 0150
2019	凯迪拉克	Escalade ESV	右侧物体检测控制模块	√	√	√		√	
2019	凯迪拉克	XT4	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0209 075D 075E 0760 0115 0263 0761 0086 0085 0757 0212 0223 0006 0144 0764 0763 0258 0139
2019	凯迪拉克	XT4	变速器控制模块	√	√	√	√	√	0017
2019	凯迪拉克	XT4	制动系统控制模块	√	√	√	√	√	0743 0729 0737 0736 0229
2019	凯迪拉克	XT4	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0172 0134 0111 0729
2019	凯迪拉克	XT4	车身控制模块	√	√	√	√	√	0199 0239 0161 0162 0163 0164 0165 0166 0167 0168 0243 0263 0203 0201 0208 0206 0083 0267 0160 0233 0159
2019	凯迪拉克	XT4	组合仪表	√	√	√	√	√	0247
2019	凯迪拉克	XT4	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0007 0129
2019	凯迪拉克	XT4	HVAC控制装置	√	√	√	√	√	
2019	凯迪拉克	XT4	远程通信接口控制模块	√	√	√	√	√	0755
2019	凯迪拉克	XT4	座椅记忆控制模块 - 驾驶员	√	√	√	√	√	
2019	凯迪拉克	XT4	左侧物体检测控制模块	√	√	√		√	
2019	凯迪拉克	XT4	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	0247
2019	凯迪拉克	XT4	视频处理控制模块	√	√	√	√	√	
2019	凯迪拉克	XT4	右侧物体检测控制模块	√	√	√		√	
2019	凯迪拉克	XT4	无钥匙进入控制模块	√	√	√	√	√	
2019	凯迪拉克	XT4	乘客感知模块	√	√	√	√	√	0057
2019	凯迪拉克	XT4	前大灯控制模块	√	√	√	√	√	0195
2019	凯迪拉克	XT4	座椅记忆控制模块 - 乘客	√	√	√	√	√	
2019	凯迪拉克	XT4	放大器	√	√	√	√		
2019	凯迪拉克	XT4	收音机控制装置	√	√	√	√		0241
2019	凯迪拉克	XT4	收音机	√	√	√	√	√	0226 0267 0269

2019	凯迪拉克	XT4	媒体光盘播放器	√	√	√	√	√	
2019	凯迪拉克	XT4	主动安全控制模块	√	√	√	√	√	
2019	凯迪拉克	XT4	前视摄像头 - 挡风玻璃	√	√	√	√		0196
2019	凯迪拉克	XT4	远程雷达传感器模块	√	√	√	√		0260
2019	凯迪拉克	XT4	左前短程雷达传感器模块	√	√	√			
2019	凯迪拉克	XT4	右前短程雷达传感器模块	√	√	√			
2019	凯迪拉克	XT4	后部短程雷达传感器模块	√	√	√			
2019	凯迪拉克	XT4	动力转向控制模块	√	√	√	√		0103 0250 0092
2019	凯迪拉克	XT4	悬架控制模块	√	√	√	√	√	
2019	凯迪拉克	XT4	举升门控制模块	√	√	√	√	√	0146 0169
2019	凯迪拉克	XT4	后变速器离合器控制模块	√	√	√	√	√	0003
2019	凯迪拉克	XT4	转向柱锁止控制模块	√	√	√	√		
2019	凯迪拉克	XT4	信息娱乐控制开关	√	√	√			
2019	凯迪拉克	XT4	串行数据网关模块 - 处理器1	√	√	√			
2019	凯迪拉克	XT4	串行数据网关模块 - 处理器2	√	√	√			
2019	凯迪拉克	XT5	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0156 0209 0132 0067 0147 0115 0086 0154 0223 0258 0263 0236 0212 0076 0214 0006 0144 0139 0756 0085
2019	凯迪拉克	XT5	变速器控制模块	√	√	√	√	√	0017 0077 0106
2019	凯迪拉克	XT5	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0225 0090 0175 0277 0229
2019	凯迪拉克	XT5	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0172 0134 0111 0729
2019	凯迪拉克	XT5	车身控制模块	√	√	√	√	√	0199 0239 0161 0162 0163 0164 0165 0166 0167 0168 0243 0263 0203 0201 0208 0206 0083 0267 0160 0233 0159
2019	凯迪拉克	XT5	组合仪表	√	√	√	√	√	0247
2019	凯迪拉克	XT5	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0007 0129

2019	凯迪拉克	XT5	HVAC控制装置	√	√	√	√	√	
2019	凯迪拉克	XT5	串行数据网关模块	√	√	√			
2019	凯迪拉克	XT5	底盘控制模块	√	√	√	√	√	0014 0078
2019	凯迪拉克	XT5	变速器档位控制模块	√	√	√	√		0014 0078 0013
2019	凯迪拉克	XT5	转向柱锁止控制模块	√	√	√	√		
2019	凯迪拉克	XT5	后差速器离合器控制模块	√	√	√	√	√	0003
2019	凯迪拉克	XT5	前大灯控制模块	√	√	√	√	√	0195
2019	凯迪拉克	XT5	举升门控制模块	√	√	√	√	√	0146 0169
2019	凯迪拉克	XT5	远程通信接口控制模块	√	√	√	√	√	0259 0048 0011 0010
2019	凯迪拉克	XT5	挂车照明控制模块	√	√	√	√	√	0247
2019	凯迪拉克	XT5	视频处理控制模块	√	√	√	√	√	
2019	凯迪拉克	XT5	前视摄像头 - 挡风玻璃	√	√	√	√		0196
2019	凯迪拉克	XT5	主动安全控制模块	√	√	√	√	√	
2019	凯迪拉克	XT5	远程雷达传感器模块	√	√	√	√		0260
2019	凯迪拉克	XT5	左前短程雷达传感器模块	√	√	√			
2019	凯迪拉克	XT5	右前短程雷达传感器模块	√	√	√			
2019	凯迪拉克	XT5	后部短程雷达传感器模块	√	√	√			
2019	凯迪拉克	XT5	无钥匙进入控制模块	√	√	√	√	√	
2019	凯迪拉克	XT5	座椅安全带卷收器电机模块 - 左侧	√	√	√	√	√	0266
2019	凯迪拉克	XT5	座椅安全带卷收器电机模块 - 右侧	√	√	√	√	√	0266
2019	凯迪拉克	XT5	乘客感知模块	√	√	√	√	√	0057
2019	凯迪拉克	XT5	放大器	√	√	√	√		
2019	凯迪拉克	XT5	收音机	√	√	√	√	√	0226 0150
2019	凯迪拉克	XT5	收音机控制装置	√	√	√	√		0241
2019	凯迪拉克	XT5	人机界面控制模块	√	√	√	√	√	0150
2019	凯迪拉克	XT5	座椅记忆控制模块 - 驾驶员	√	√	√	√	√	
2019	凯迪拉克	XT5	左侧物体检测控制模块	√	√	√		√	
2019	凯迪拉克	XT5	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	0247 0271
2019	凯迪拉克	XT5	动力转向控制模块	√	√	√	√		0092 0106
2019	凯迪拉克	XT5	悬架控制模块	√	√	√	√	√	
2019	凯迪拉克	XTS	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0263 0156 0209 0132 0067 0086 0223 0006 0131 0258
2019	凯迪拉克	XTS	变速器控制模块	√	√	√	√	√	0034

2019	凯迪拉克	XTS	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0225 0090 0175
2019	凯迪拉克	XTS	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0172 0134 0111 0729
2019	凯迪拉克	XTS	车身控制模块	√	√	√	√	√	0199 0239 0161 0162 0163 0164 0165 0166 0167 0168 0243 0263 0203 0201 0208 0206 0083 0267 0160 0233 0159
2019	凯迪拉克	XTS	组合仪表	√	√	√	√	√	0247
2019	凯迪拉克	XTS	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0007 0129
2019	凯迪拉克	XTS	收音机/HVAC控制装置	√	√	√	√	√	
2019	凯迪拉克	XTS	串行数据网关模块	√	√	√			
2019	凯迪拉克	XTS	前大灯控制模块	√	√	√	√	√	0195
2019	凯迪拉克	XTS	远程通信接口控制模块	√	√	√	√	√	0259 0048
2019	凯迪拉克	XTS	底盘控制模块	√	√	√	√	√	0217 0095 0194 0245
2019	凯迪拉克	XTS	后差速器离合器控制模块	√	√	√	√	√	
2019	凯迪拉克	XTS	无钥匙进入控制模块	√	√	√	√	√	
2019	凯迪拉克	XTS	乘客感知模块	√	√	√	√		0057
2019	凯迪拉克	XTS	座椅记忆控制模块 - 驾驶员	√	√	√	√	√	
2019	凯迪拉克	XTS	座椅记忆控制模块 - 乘客	√	√	√	√	√	
2019	凯迪拉克	XTS	收音机	√	√	√	√	√	0226 0267 0269
2019	凯迪拉克	XTS	放大器	√	√	√	√		
2019	凯迪拉克	XTS	后部音频控制模块	√	√	√	√	√	
2019	凯迪拉克	XTS	视频处理控制模块	√	√	√	√	√	
2019	凯迪拉克	XTS	主动安全控制模块	√	√	√	√	√	
2019	凯迪拉克	XTS	前视摄像头 - 挡风玻璃	√	√	√	√	√	0196 0205 075A
2019	凯迪拉克	XTS	多轴加速度传感器模块	√	√	√			0111
2019	凯迪拉克	XTS	驻车制动控制模块	√	√	√	√	√	0229
2019	凯迪拉克	XTS	左前短程雷达传感器模块	√	√	√			
2019	凯迪拉克	XTS	右前短程雷达传感器模块	√	√	√			
2019	凯迪拉克	XTS	右后短程雷达传感器模块	√	√	√			
2019	凯迪拉克	XTS	悬架控制模块	√	√	√	√	√	0114 0198 0245
2019	凯迪拉克	XTS	左后短程雷达传感器模块	√	√	√			

2019	凯迪拉克	XTS	方向盘转角传感器模块	√	√	√			0104 0090
2019	凯迪拉克	XTS	远程雷达传感器模块	√	√	√	√		0260
2019	凯迪拉克	XTS	动力转向控制模块	√	√	√	√	√	0092
2019	凯迪拉克	XTS	左侧物体检测控制模块	√	√	√		√	
2019	凯迪拉克	XTS	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	0247 0271
2018	凯迪拉克	ATS	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0263 0156 0209 0076 0132 0067 0147 0115 0086 0154 0212 0214 0223 0006 0144 0258 0236 0139 0077 0756 0085
2018	凯迪拉克	ATS	变速器控制模块	√	√	√	√	√	0033 0024 0026 0028 0030 0032 0023 0025 0027 0029 0031 0017
2018	凯迪拉克	ATS	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0225 0090 0111 0229
2018	凯迪拉克	ATS	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0172 0134 0111 0729
2018	凯迪拉克	ATS	车身控制模块	√	√	√	√	√	0199 0239 0161 0162 0163 0164 0165 0166 0167 0168 0243 0263 0203 0201 0208 0206 0083 0267 0160 0233 0159
2018	凯迪拉克	ATS	组合仪表	√	√	√	√	√	0247
2018	凯迪拉克	ATS	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0007 0129
2018	凯迪拉克	ATS	收音机/HVAC控制装置	√	√	√	√	√	
2018	凯迪拉克	ATS	串行数据网关模块	√	√	√			
2018	凯迪拉克	ATS	前大灯控制模块	√	√	√	√	√	0195
2018	凯迪拉克	ATS	远程通信接口控制模块	√	√	√	√	√	0259 0048 0011 0010
2018	凯迪拉克	ATS	座椅记忆控制模块 - 乘客	√	√	√	√	√	
2018	凯迪拉克	ATS	座椅记忆控制模块 - 驾驶员	√	√	√	√	√	0759

2018	凯迪拉克	ATS	分动箱控制模块	√	√	√	√	√	0099 0100 0053
2018	凯迪拉克	ATS	左侧物体检测控制模块	√	√	√		√	
2018	凯迪拉克	ATS	右侧物体检测控制模块	√	√	√		√	
2018	凯迪拉克	ATS	行人碰撞检测模块	√	√	√	√		0170
2018	凯迪拉克	ATS	座椅安全带卷收器电机模块 - 左侧	√	√	√	√	√	0266
2018	凯迪拉克	ATS	座椅安全带卷收器电机模块 - 右侧	√	√	√	√	√	0266
2018	凯迪拉克	ATS	乘客感知模块	√	√	√	√		0057
2018	凯迪拉克	ATS	无钥匙进入控制模块	√	√	√	√	√	
2018	凯迪拉克	ATS	转向柱锁止控制模块	√	√	√	√		
2018	凯迪拉克	ATS	后差速器离合器控制模块	√	√	√	√	√	0113
2018	凯迪拉克	ATS	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	0247 0271
2018	凯迪拉克	ATS	底盘控制模块	√	√	√	√	√	0217 0095 0194 0245
2018	凯迪拉克	ATS	主动安全控制模块	√	√	√	√	√	
2018	凯迪拉克	ATS	远程雷达传感器模块	√	√	√	√		0260
2018	凯迪拉克	ATS	左前短程雷达传感器模块	√	√	√			
2018	凯迪拉克	ATS	右前短程雷达传感器模块	√	√	√			
2018	凯迪拉克	ATS	后部短程雷达传感器模块	√	√	√			
2018	凯迪拉克	ATS	前视摄像头模块	√	√	√	√	√	0205 0196 075A
2018	凯迪拉克	ATS	放大器	√	√	√	√		
2018	凯迪拉克	ATS	媒体光盘播放器	√	√	√	√	√	
2018	凯迪拉克	ATS	导航控制模块	√	√	√	√	√	
2018	凯迪拉克	ATS	车辆性能数据记录仪	√	√	√	√		
2018	凯迪拉克	ATS	收音机	√	√	√	√	√	0226 0267 0269
2018	凯迪拉克	ATS	多轴加速度传感器模块	√	√	√			0111
2018	凯迪拉克	ATS	动力转向控制模块	√	√	√	√		0103 0080 0089 0084
2018	凯迪拉克	ATS	方向盘转角传感器模块	√	√	√			0104 0090
2018	凯迪拉克	ATS	悬架控制模块	√	√	√	√	√	0114 0198 0245
2018	凯迪拉克	ATS	驻车制动控制模块	√	√	√	√	√	0229

2018	凯迪拉克	CT6	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0156 0209 0132 0067 0147 0176 0086 0223 0258 0263 0236 0212 0076 0115 0154 0214 0006 0144 0139 0238 0756 0085
2018	凯迪拉克	CT6	变速器控制模块	√	√	√	√	√	0034 0033 0024 0026 0028 0030 0032 0023 0025 0027 0029 0031 0017
2018	凯迪拉克	CT6	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0090 0111 0229 0225
2018	凯迪拉克	CT6	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0172 0134 0111 0729
2018	凯迪拉克	CT6	车身控制模块	√	√	√	√	√	0199 0239 0161 0162 0163 0164 0165 0166 0167 0168 0243 0263 0203 0201 0208 0206 0083 0267 0160 0233 0159
2018	凯迪拉克	CT6	组合仪表	√	√	√	√	√	0247
2018	凯迪拉克	CT6	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0007 0129
2018	凯迪拉克	CT6	HVAC控制装置	√	√	√	√	√	
2018	凯迪拉克	CT6	串行数据网关模块	√	√	√			
2018	凯迪拉克	CT6	前视摄像头模块	√	√	√	√	√	0247 0196
2018	凯迪拉克	CT6	前大灯控制模块	√	√	√	√	√	0195
2018	凯迪拉克	CT6	举升门控制模块	√	√	√	√	√	0146 0169
2018	凯迪拉克	CT6	远程通信接口控制模块	√	√	√	√	√	0259 0048 0011 0010
2018	凯迪拉克	CT6	座椅记忆控制模块 - 驾驶员	√	√	√	√	√	0759
2018	凯迪拉克	CT6	座椅记忆控制模块 - 乘客	√	√	√	√	√	
2018	凯迪拉克	CT6	座椅记忆控制模块 - 右后	√	√	√	√	√	



2018	凯迪拉克	CT6	座椅记忆控制模块 - 左后	√	√	√	√	√	
2018	凯迪拉克	CT6	蓄电池能量控制模块	√			√		
2018	凯迪拉克	CT6	电动空调压缩机控制模块	√					
2018	凯迪拉克	CT6	混合动力系控制模块2	√	√	√	√	√	0125 0056 0218 0122 0123
2018	凯迪拉克	CT6	制动助力器控制模块	√	√	√	√		
2018	凯迪拉克	CT6	动力转向控制模块	√	√	√	√		0103 0250 0092
2018	凯迪拉克	CT6	后部车轮转向控制模块	√	√	√	√		
2018	凯迪拉克	CT6	悬架控制模块	√	√	√	√	√	0245
2018	凯迪拉克	CT6	驱动电机控制模块1	√	√	√	√		
2018	凯迪拉克	CT6	驱动电机控制模块2	√	√	√	√		
2018	凯迪拉克	CT6	混合动力系控制模块	√	√	√	√	√	0018
2018	凯迪拉克	CT6	放大器	√	√	√	√		
2018	凯迪拉克	CT6	人机界面控制模块	√	√	√	√	√	0150
2018	凯迪拉克	CT6	收音机控制装置	√	√	√	√		0241
2018	凯迪拉克	CT6	媒体光盘播放器	√	√	√	√	√	
2018	凯迪拉克	CT6	导航控制模块	√	√	√	√	√	
2018	凯迪拉克	CT6	行人警报声音控制模块	√	√	√	√	√	
2018	凯迪拉克	CT6	收音机	√	√	√	√	√	0226 0150
2018	凯迪拉克	CT6	娱乐信息系统控制触摸板	√	√	√	√	√	
2018	凯迪拉克	CT6	左侧物体检测控制模块	√	√	√		√	
2018	凯迪拉克	CT6	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	0247 0271
2018	凯迪拉克	CT6	分动箱控制模块	√	√	√	√	√	0037 0099
2018	凯迪拉克	CT6	座椅安全带卷收器电机模块 - 左侧	√	√	√	√	√	0266
2018	凯迪拉克	CT6	座椅安全带卷收器电机模块 - 右侧	√	√	√	√	√	0266
2018	凯迪拉克	CT6	乘客感知模块	√	√	√	√	√	0057
2018	凯迪拉克	CT6	无钥匙进入控制模块	√	√	√	√	√	
2018	凯迪拉克	CT6	转向柱锁止控制模块	√	√	√	√		
2018	凯迪拉克	CT6	主动安全控制模块	√	√	√	√	√	
2018	凯迪拉克	CT6	视频处理控制模块	√	√	√	√	√	
2018	凯迪拉克	CT6	远程雷达传感器模块	√	√	√	√		0260
2018	凯迪拉克	CT6	左前短程雷达传感器模块	√	√	√			
2018	凯迪拉克	CT6	右前短程雷达传感器模块	√	√	√			
2018	凯迪拉克	CT6	后部短程雷达传感器模块	√	√	√			
2018	凯迪拉克	CT6	夜视摄像头控制模块	√	√	√	√		0789
2018	凯迪拉克	CT6	驾驶员监测系统控制模块	√	√	√	√	√	

2018	凯迪拉克	CT6	多轴加速度传感器1	√	√	√			
2018	凯迪拉克	CT6	多轴加速度传感器2	√	√	√			
2018	凯迪拉克	CT6	方向盘转角传感器模块	√	√	√			0104 0090
2018	凯迪拉克	CT6	中后部短程雷达传感器模块	√	√	√			
2018	凯迪拉克	CT6	主动安全控制模块1 - 处理器A	√	√	√	√		0735 0268
2018	凯迪拉克	CT6	主动安全控制模块1 - 处理器B	√	√	√	√		0175 0268
2018	凯迪拉克	CT6	主动安全控制模块1 - 处理器C	√	√	√	√		0268
2018	凯迪拉克	CT6	多功能储能电容控制模块	√	√	√	√	√	0152 0244
2018	凯迪拉克	CT6	主动安全控制模块2 - 处理器A	√	√	√	√		0735 0268
2018	凯迪拉克	CT6	主动安全控制模块2 - 处理器B	√	√	√	√		0175 0268
2018	凯迪拉克	CT6	主动安全控制模块2 - 处理器C	√	√	√	√		0268
2018	凯迪拉克	CT6	右后短程雷达传感器模块	√	√	√			
2018	凯迪拉克	CT6	左后短程雷达传感器模块	√	√	√			
2018	凯迪拉克	CT6	辅助DC/AC电源转换器模块	√	√	√	√	√	
2018	凯迪拉克	CT6	数字地图控制模块	√	√	√	√		
2018	凯迪拉克	CTS	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0263 0156 0209 0076 0132 0067 0147 0115 0086 0154 0212 0214 0223 0006 0144 0258 0236 0139 0756 0085 0077 0131
2018	凯迪拉克	CTS	变速器控制模块	√	√	√	√	√	0033 0024 0026 0028 0030 0032 0023 0025 0027 0029 0031 0017 0106
2018	凯迪拉克	CTS	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0225 0090 0111 0229
2018	凯迪拉克	CTS	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0172 0134 0111 0729

2018	凯迪拉克	CTS	车身控制模块	√	√	√	√	√	0199 0239 0161 0162 0163 0164 0165 0166 0167 0168 0243 0263 0203 0201 0208 0206 0083 0267 0160 0233 0159
2018	凯迪拉克	CTS	组合仪表	√	√	√	√	√	0247
2018	凯迪拉克	CTS	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0007 0129
2018	凯迪拉克	CTS	收音机/HVAC控制装置	√	√	√	√	√	
2018	凯迪拉克	CTS	串行数据网关模块	√	√	√			
2018	凯迪拉克	CTS	前大灯控制模块	√	√	√	√	√	0195
2018	凯迪拉克	CTS	远程通信接口控制模块	√	√	√	√	√	0259 0048 0011 0010
2018	凯迪拉克	CTS	座椅记忆控制模块 - 乘客	√	√	√	√	√	
2018	凯迪拉克	CTS	座椅记忆控制模块 - 驾驶员	√	√	√	√	√	0759
2018	凯迪拉克	CTS	分动箱控制模块	√	√	√	√	√	0099 0100 0053
2018	凯迪拉克	CTS	座椅安全带卷收器电机模块 - 左侧	√	√	√	√	√	0266
2018	凯迪拉克	CTS	座椅安全带卷收器电机模块 - 右侧	√	√	√	√	√	0266
2018	凯迪拉克	CTS	无钥匙进入控制模块	√	√	√	√	√	
2018	凯迪拉克	CTS	乘客感知模块	√	√	√	√		0057
2018	凯迪拉克	CTS	转向柱锁止控制模块	√	√	√	√		
2018	凯迪拉克	CTS	后差速器离合器控制模块	√	√	√	√	√	0113
2018	凯迪拉克	CTS	左侧物体检测控制模块	√	√	√		√	
2018	凯迪拉克	CTS	右侧物体检测控制模块	√	√	√		√	
2018	凯迪拉克	CTS	行人碰撞检测模块	√	√	√	√		0170
2018	凯迪拉克	CTS	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	0247 0271
2018	凯迪拉克	CTS	底盘控制模块	√	√	√	√	√	0217 0095 0194 0245
2018	凯迪拉克	CTS	主动安全控制模块	√	√	√	√	√	
2018	凯迪拉克	CTS	前视摄像头模块	√	√	√	√	√	0205 0196 075A
2018	凯迪拉克	CTS	左前短程雷达传感器模块	√	√	√			
2018	凯迪拉克	CTS	右前短程雷达传感器模块	√	√	√			
2018	凯迪拉克	CTS	后部短程雷达传感器模块	√	√	√			
2018	凯迪拉克	CTS	远程雷达传感器模块	√	√	√	√		0260
2018	凯迪拉克	CTS	视频处理控制模块	√	√	√	√	√	

2018	凯迪拉克	CTS	主动安全外部通信控制模块	√	√	√	√		
2018	凯迪拉克	CTS	放大器	√	√	√	√		
2018	凯迪拉克	CTS	导航控制模块	√	√	√	√	√	
2018	凯迪拉克	CTS	车辆性能数据记录仪	√	√	√	√		
2018	凯迪拉克	CTS	收音机	√	√	√	√	√	0226 0267 0269
2018	凯迪拉克	CTS	多轴加速度传感器模块	√	√	√			0111
2018	凯迪拉克	CTS	驻车制动控制模块	√	√	√	√	√	0229
2018	凯迪拉克	CTS	方向盘转角传感器模块	√	√	√			0104 0090
2018	凯迪拉克	CTS	动力转向控制模块	√	√	√	√		0103 0080 0089 0084
2018	凯迪拉克	CTS	悬架控制模块	√	√	√	√	√	0114 0198 0245
2018	凯迪拉克	Escalade	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0263 0156 0209 0076 0077 0132 0067 0086 0154 0223 0006 0131 0258
2018	凯迪拉克	Escalade	变速器控制模块	√	√	√	√	√	0033 0024 0026 0028 0030 0032 0023 0025 0027 0029 0031 0017
2018	凯迪拉克	Escalade	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0225 0090 0111 0277
2018	凯迪拉克	Escalade	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0172 0134 0111 0729
2018	凯迪拉克	Escalade	车身控制模块	√	√	√	√	√	0199 0239 0161 0162 0163 0164 0165 0166 0167 0168 0243 0263 0203 0201 0208 0206 0083 0267 0160 0233 0159
2018	凯迪拉克	Escalade	组合仪表	√	√	√	√	√	0247
2018	凯迪拉克	Escalade	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0007 0129
2018	凯迪拉克	Escalade	收音机/HVAC控制装置	√	√	√	√	√	
2018	凯迪拉克	Escalade	串行数据网关模块	√	√	√			
2018	凯迪拉克	Escalade	举升门控制模块	√	√	√	√	√	0146 0169

2018	凯迪拉克	Escalade	远程通信接口控制模块	√	√	√	√	√	0259 0048 0011 0010
2018	凯迪拉克	Escalade	座椅记忆控制模块 - 乘客	√	√	√	√	√	
2018	凯迪拉克	Escalade	座椅记忆控制模块 - 驾驶员	√	√	√	√	√	0759
2018	凯迪拉克	Escalade	无钥匙进入控制模块	√	√	√	√	√	
2018	凯迪拉克	Escalade	座椅安全带卷收器电机模块 - 左侧	√	√	√	√	√	0266
2018	凯迪拉克	Escalade	座椅安全带卷收器电机模块 - 右侧	√	√	√	√	√	0266
2018	凯迪拉克	Escalade	乘客感知模块	√	√	√	√	√	0057
2018	凯迪拉克	Escalade	转向柱锁止控制模块	√	√	√	√		
2018	凯迪拉克	Escalade	人机界面控制模块	√	√	√	√	√	0150
2018	凯迪拉克	Escalade	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	0247 0271
2018	凯迪拉克	Escalade	左侧物体检测控制模块	√	√	√		√	
2018	凯迪拉克	Escalade	挂车照明控制模块	√	√	√	√	√	0247
2018	凯迪拉克	Escalade	底盘控制模块 - 辅助	√	√	√	√	√	0217 0095 0194 0245
2018	凯迪拉克	Escalade	分动箱控制模块	√	√	√	√	√	0037
2018	凯迪拉克	Escalade	多轴加速度传感器模块	√	√	√			0175
2018	凯迪拉克	Escalade	动力转向控制模块	√	√	√	√	√	0150
2018	凯迪拉克	Escalade	方向盘转角传感器模块	√	√	√			0093 0091
2018	凯迪拉克	Escalade	悬架控制模块	√	√	√	√	√	0245
2018	凯迪拉克	Escalade	左前短程雷达传感器模块	√	√	√			
2018	凯迪拉克	Escalade	左后短程雷达传感器模块	√	√	√			
2018	凯迪拉克	Escalade	右前短程雷达传感器模块	√	√	√			
2018	凯迪拉克	Escalade	右后短程雷达传感器模块	√	√	√			
2018	凯迪拉克	Escalade	主动安全控制模块	√	√	√	√	√	
2018	凯迪拉克	Escalade	视频处理控制模块	√	√	√	√	√	
2018	凯迪拉克	Escalade	远程雷达传感器模块	√	√	√	√		0260
2018	凯迪拉克	Escalade	前视摄像头模块	√	√	√	√	√	0196 0205
2018	凯迪拉克	Escalade	放大器	√	√	√	√		
2018	凯迪拉克	Escalade	辅助踏板控制模块	√	√	√	√	√	
2018	凯迪拉克	Escalade	媒体光盘播放器	√	√	√	√	√	
2018	凯迪拉克	Escalade	收音机	√	√	√	√	√	0226 0150
2018	凯迪拉克	Escalade	驻车制动控制模块	√	√	√	√	√	0229

2018	凯迪拉克	Escalade ESV	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0263 0156 0209 0076 0077 0132 0067 0086 0154 0223 0006 0131 0258
2018	凯迪拉克	Escalade ESV	变速器控制模块	√	√	√	√	√	0033 0024 0026 0028 0030 0032 0023 0025 0027 0029 0031 0017
2018	凯迪拉克	Escalade ESV	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0225 0090 0111 0277
2018	凯迪拉克	Escalade ESV	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0172 0134 0111 0729
2018	凯迪拉克	Escalade ESV	车身控制模块	√	√	√	√	√	0199 0239 0161 0162 0163 0164 0165 0166 0167 0168 0243 0263 0203 0201 0208 0206 0083 0267 0160 0233 0159
2018	凯迪拉克	Escalade ESV	组合仪表	√	√	√	√	√	0247
2018	凯迪拉克	Escalade ESV	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0007 0129
2018	凯迪拉克	Escalade ESV	HVAC控制装置	√	√	√	√	√	
2018	凯迪拉克	Escalade ESV	串行数据网关模块	√	√	√			
2018	凯迪拉克	Escalade ESV	举升门控制模块	√	√	√	√	√	0146 0169
2018	凯迪拉克	Escalade ESV	远程通信接口控制模块	√	√	√	√	√	0259 0048 0011 0010
2018	凯迪拉克	Escalade ESV	座椅记忆控制模块 - 乘客	√	√	√	√	√	
2018	凯迪拉克	Escalade ESV	座椅记忆控制模块 - 驾驶员	√	√	√	√	√	0759
2018	凯迪拉克	Escalade ESV	乘客感知模块	√	√	√	√	√	0057
2018	凯迪拉克	Escalade ESV	无钥匙进入控制模块	√	√	√	√	√	
2018	凯迪拉克	Escalade ESV	座椅安全带卷收器电机模块 - 左侧	√	√	√	√	√	0266
2018	凯迪拉克	Escalade ESV	座椅安全带卷收器电机模块 - 右侧	√	√	√	√	√	0266
2018	凯迪拉克	Escalade ESV	转向柱锁止控制模块	√	√	√	√		
2018	凯迪拉克	Escalade ESV	人机界面控制模块	√	√	√	√	√	0150
2018	凯迪拉克	Escalade ESV	左侧物体检测控制模块	√	√	√		√	



2018	凯迪拉克	Escalade ESV	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	0247 0271
2018	凯迪拉克	Escalade ESV	挂车照明控制模块	√	√	√	√	√	0247
2018	凯迪拉克	Escalade ESV	多轴加速度传感器模块	√	√	√			0175
2018	凯迪拉克	Escalade ESV	动力转向控制模块	√	√	√	√	√	0150
2018	凯迪拉克	Escalade ESV	方向盘转角传感器模块	√	√	√			0093 0091
2018	凯迪拉克	Escalade ESV	悬架控制模块	√	√	√	√	√	0245
2018	凯迪拉克	Escalade ESV	底盘控制模块 - 辅助	√	√	√	√	√	0217 0095 0194 0245
2018	凯迪拉克	Escalade ESV	分动箱控制模块	√	√	√	√	√	0037
2018	凯迪拉克	Escalade ESV	左前短程雷达传感器模块	√	√	√			
2018	凯迪拉克	Escalade ESV	左后短程雷达传感器模块	√	√	√			
2018	凯迪拉克	Escalade ESV	右前短程雷达传感器模块	√	√	√			
2018	凯迪拉克	Escalade ESV	右后短程雷达传感器模块	√	√	√			
2018	凯迪拉克	Escalade ESV	主动安全控制模块	√	√	√	√	√	
2018	凯迪拉克	Escalade ESV	视频处理控制模块	√	√	√	√	√	
2018	凯迪拉克	Escalade ESV	远程雷达传感器模块	√	√	√	√		0260
2018	凯迪拉克	Escalade ESV	前视摄像头模块	√	√	√	√	√	0205 0196
2018	凯迪拉克	Escalade ESV	放大器	√	√	√	√		
2018	凯迪拉克	Escalade ESV	辅助踏板控制模块	√	√	√	√	√	
2018	凯迪拉克	Escalade ESV	收音机控制装置	√	√	√	√		0241
2018	凯迪拉克	Escalade ESV	媒体光盘播放器	√	√	√	√	√	
2018	凯迪拉克	Escalade ESV	收音机	√	√	√	√	√	0226 0150
2018	凯迪拉克	Escalade ESV	驻车制动控制模块	√	√	√	√	√	0229
2018	凯迪拉克	XT5	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0263 0156 0209 0006 0115 0756 0086 0085 0154 0223 0258 0236 0139
2018	凯迪拉克	XT5	变速器控制模块	√	√	√	√	√	0077 0106
2018	凯迪拉克	XT5	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0225 0090 0175 0277 0229
2018	凯迪拉克	XT5	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0172 0134 0111 0729



2018	凯迪拉克	XT5	车身控制模块	√	√	√	√	√	0199 0239 0161 0162 0163 0164 0165 0166 0167 0168 0243 0263 0203 0201 0208 0206 0083 0267 0160 0233 0159
2018	凯迪拉克	XT5	组合仪表	√	√	√	√	√	0247
2018	凯迪拉克	XT5	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0007 0129
2018	凯迪拉克	XT5	HVAC控制装置	√	√	√	√	√	
2018	凯迪拉克	XT5	串行数据网关模块	√	√	√			
2018	凯迪拉克	XT5	前大灯控制模块	√	√	√	√	√	0195
2018	凯迪拉克	XT5	举升门控制模块	√	√	√	√	√	0146 0169
2018	凯迪拉克	XT5	远程通信接口控制模块	√	√	√	√	√	0259 0048 0011 0010
2018	凯迪拉克	XT5	座椅记忆控制模块 - 驾驶员	√	√	√	√	√	0759
2018	凯迪拉克	XT5	座椅安全带卷收器电机模块 - 左侧	√	√	√	√	√	0266
2018	凯迪拉克	XT5	座椅安全带卷收器电机模块 - 右侧	√	√	√	√	√	0266
2018	凯迪拉克	XT5	无钥匙进入控制模块	√	√	√	√	√	
2018	凯迪拉克	XT5	乘客感知模块	√	√	√	√	√	0057
2018	凯迪拉克	XT5	转向柱锁止控制模块	√	√	√	√		
2018	凯迪拉克	XT5	左侧物体检测控制模块	√	√	√		√	
2018	凯迪拉克	XT5	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	0247 0271
2018	凯迪拉克	XT5	后变速器离合器控制模块	√	√	√	√	√	0003
2018	凯迪拉克	XT5	挂车照明控制模块	√	√	√	√	√	0247
2018	凯迪拉克	XT5	底盘控制模块	√	√	√	√	√	0014 0078
2018	凯迪拉克	XT5	变速器档位控制模块	√	√	√	√		0014 0078 0013
2018	凯迪拉克	XT5	放大器	√	√	√	√		
2018	凯迪拉克	XT5	人机界面控制模块	√	√	√	√	√	0150
2018	凯迪拉克	XT5	收音机控制装置	√	√	√	√		0241
2018	凯迪拉克	XT5	收音机	√	√	√	√	√	0226 0150
2018	凯迪拉克	XT5	主动安全控制模块	√	√	√	√		
2018	凯迪拉克	XT5	前视摄像头模块	√	√	√	√		0196
2018	凯迪拉克	XT5	左前短程雷达传感器模块	√	√	√			
2018	凯迪拉克	XT5	右前短程雷达传感器模块	√	√	√			
2018	凯迪拉克	XT5	后部短程雷达传感器模块	√	√	√			

2018	凯迪拉克	XT5	远程雷达传感器模块	√	√	√	√		0260
2018	凯迪拉克	XT5	视频处理控制模块	√	√	√	√	√	
2018	凯迪拉克	XT5	悬架控制模块	√	√	√	√	√	
2018	凯迪拉克	XT5	动力转向控制模块	√	√	√	√		0092 0106
2018	凯迪拉克	XT5	媒体光盘播放器	√	√	√	√	√	
2018	凯迪拉克	XTS	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0263 0156 0209 0132 0067 0086 0223 0258 0006 0131
2018	凯迪拉克	XTS	变速器控制模块	√	√	√	√	√	0034
2018	凯迪拉克	XTS	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0225 0090 0175
2018	凯迪拉克	XTS	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0172 0134 0111 0729
2018	凯迪拉克	XTS	车身控制模块	√	√	√	√	√	0199 0239 0161 0162 0163 0164 0165 0166 0167 0168 0243 0263 0203 0201 0208 0206 0083 0267 0160 0233 0159
2018	凯迪拉克	XTS	组合仪表	√	√	√	√	√	0247
2018	凯迪拉克	XTS	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0007 0129
2018	凯迪拉克	XTS	收音机/HVAC控制装置	√	√	√	√	√	
2018	凯迪拉克	XTS	串行数据网关模块	√	√	√			
2018	凯迪拉克	XTS	座椅记忆控制模块 - 驾驶员	√	√	√	√	√	0759
2018	凯迪拉克	XTS	座椅记忆控制模块 - 乘客	√	√	√	√	√	
2018	凯迪拉克	XTS	前大灯控制模块	√	√	√	√	√	0195
2018	凯迪拉克	XTS	远程通信接口控制模块	√	√	√	√	√	0259 0048
2018	凯迪拉克	XTS	底盘控制模块	√	√	√	√	√	0217 0095 0194 0245
2018	凯迪拉克	XTS	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	0247 0271
2018	凯迪拉克	XTS	右侧物体检测控制模块	√	√	√		√	
2018	凯迪拉克	XTS	左侧物体检测控制模块	√	√	√		√	
2018	凯迪拉克	XTS	主动安全控制模块	√	√	√	√	√	
2018	凯迪拉克	XTS	前视摄像头模块	√	√	√	√	√	0196 0205 075A
2018	凯迪拉克	XTS	左前短程雷达传感器模块	√	√	√			

2018	凯迪拉克	XTS	左后短程雷达传感器模块	√	√	√			
2018	凯迪拉克	XTS	右前短程雷达传感器模块	√	√	√			
2018	凯迪拉克	XTS	右后短程雷达传感器模块	√	√	√			
2018	凯迪拉克	XTS	远程雷达传感器模块	√	√	√	√		0260
2018	凯迪拉克	XTS	视频处理控制模块	√	√	√	√	√	
2018	凯迪拉克	XTS	无钥匙进入控制模块	√	√	√	√	√	
2018	凯迪拉克	XTS	乘客感知模块	√	√	√	√		0057
2018	凯迪拉克	XTS	放大器	√	√	√	√		
2018	凯迪拉克	XTS	收音机	√	√	√	√	√	0226 0267 0269
2018	凯迪拉克	XTS	多轴加速度传感器模块	√	√	√			0111
2018	凯迪拉克	XTS	驻车制动控制模块	√	√	√	√	√	0229
2018	凯迪拉克	XTS	方向盘转角传感器模块	√	√	√			0104 0090
2018	凯迪拉克	XTS	悬架控制模块	√	√	√	√	√	0114 0198 0245
2018	凯迪拉克	XTS	后差速器离合器控制模块	√	√	√	√	√	
2018	凯迪拉克	XTS	动力转向控制模块	√	√	√	√	√	0092
2018	凯迪拉克	XTS	后部音频控制模块	√	√	√	√	√	
2017	凯迪拉克	ATS	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0263 0156 0209 0076 0132 0067 0147 0115 0086 0154 0212 0214 0223 0006 0144 0258 0236 0139 0077 0213 0756 0085
2017	凯迪拉克	ATS	变速器控制模块	√	√	√	√	√	0033 0024 0026 0028 0030 0032 0023 0025 0027 0029 0031 0017
2017	凯迪拉克	ATS	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0225 0090 0111 0229
2017	凯迪拉克	ATS	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0172 0134 0111 0729

2017	凯迪拉克	ATS	车身控制模块	√	√	√	√	√	0199 0239 0161 0162 0163 0164 0165 0166 0167 0168 0243 0263 0203 0201 0208 0206 0083 0267 0160 0233 0159
2017	凯迪拉克	ATS	组合仪表	√	√	√	√	√	0247
2017	凯迪拉克	ATS	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0007 0129
2017	凯迪拉克	ATS	收音机/HVAC控制装置	√	√	√	√	√	
2017	凯迪拉克	ATS	串行数据网关模块	√	√	√			
2017	凯迪拉克	ATS	前大灯控制模块	√	√	√	√	√	0195
2017	凯迪拉克	ATS	远程通信接口控制模块	√	√	√	√	√	0259 0048 0011 0010
2017	凯迪拉克	ATS	转向柱锁止控制模块	√	√	√	√		
2017	凯迪拉克	ATS	放大器	√	√	√	√		
2017	凯迪拉克	ATS	人机界面控制模块	√	√	√	√	√	0150
2017	凯迪拉克	ATS	媒体光盘播放器	√	√	√	√	√	
2017	凯迪拉克	ATS	导航控制模块	√	√	√	√	√	
2017	凯迪拉克	ATS	收音机	√	√	√	√	√	0226 0150
2017	凯迪拉克	ATS	挂车接口控制模块	√	√	√	√	√	0247
2017	凯迪拉克	ATS	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	
2017	凯迪拉克	ATS	无钥匙进入控制模块	√	√	√	√	√	
2017	凯迪拉克	ATS	乘客感知模块	√	√	√	√		0057
2017	凯迪拉克	ATS	座椅安全带卷收器电机模块 - 左侧	√	√	√	√	√	0266
2017	凯迪拉克	ATS	座椅安全带卷收器电机模块 - 右侧	√	√	√	√	√	0266
2017	凯迪拉克	ATS	行人碰撞检测模块	√	√	√	√		0170
2017	凯迪拉克	ATS	车辆性能数据记录仪	√	√	√	√		
2017	凯迪拉克	ATS	左侧物体检测控制模块	√	√	√		√	
2017	凯迪拉克	ATS	右侧物体检测控制模块	√	√	√		√	
2017	凯迪拉克	ATS	多轴加速度传感器模块	√	√	√			0111
2017	凯迪拉克	ATS	驻车制动控制模块	√	√	√	√	√	0229
2017	凯迪拉克	ATS	动力转向控制模块	√	√	√	√		0103 0080 0089 0084
2017	凯迪拉克	ATS	方向盘转角传感器模块	√	√	√			0104 0090
2017	凯迪拉克	ATS	悬架控制模块	√	√	√	√	√	0114 0198 0245

2017	凯迪拉克	ATS	座椅记忆控制模块 - 驾驶员	√	√	√	√	√	0759
2017	凯迪拉克	ATS	座椅记忆控制模块 - 乘客	√	√	√	√	√	
2017	凯迪拉克	ATS	底盘控制模块	√	√	√	√	√	0217 0095 0194 0245
2017	凯迪拉克	ATS	分动箱控制模块	√	√	√	√	√	0099 0100 0053
2017	凯迪拉克	ATS	主动安全控制模块	√	√	√	√	√	
2017	凯迪拉克	ATS	远程雷达传感器模块	√	√	√	√		0260
2017	凯迪拉克	ATS	后部短程雷达传感器模块	√	√	√			
2017	凯迪拉克	ATS	左前短程雷达传感器模块	√	√	√			
2017	凯迪拉克	ATS	右前短程雷达传感器模块	√	√	√			
2017	凯迪拉克	ATS	前视摄像头模块	√	√	√	√	√	0205 0196 075A
2017	凯迪拉克	ATS	后变速器离合器控制模块	√	√	√	√	√	0113
2017	凯迪拉克	CT6	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0263 0156 0209 0076 0132 0067 0147 0115 0086 0154 0212 0214 0223 0006 0144 0258 0236 0139 0176 0238 0756 0085
2017	凯迪拉克	CT6	变速器控制模块	√	√	√	√	√	0033 0024 0026 0028 0030 0032 0023 0025 0027 0029 0031 0017 0034
2017	凯迪拉克	CT6	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0090 0111 0229 0225
2017	凯迪拉克	CT6	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0172 0134 0111 0729
2017	凯迪拉克	CT6	车身控制模块	√	√	√	√	√	0199 0239 0161 0162 0163 0164 0165 0166 0167 0168 0243 0263 0203 0201 0208 0206 0083 0267 0160 0233 0159

2017	凯迪拉克	CT6	组合仪表	√	√	√	√	√	0247
2017	凯迪拉克	CT6	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0007 0129
2017	凯迪拉克	CT6	HVAC控制装置	√	√	√	√	√	
2017	凯迪拉克	CT6	串行数据网关模块	√	√	√			
2017	凯迪拉克	CT6	蓄电池能量控制模块	√			√		
2017	凯迪拉克	CT6	电动空调压缩机控制模块	√					
2017	凯迪拉克	CT6	转向柱锁止控制模块	√	√	√	√		
2017	凯迪拉克	CT6	前大灯控制模块	√	√	√	√	√	0195
2017	凯迪拉克	CT6	远程通信接口控制模块	√	√	√	√	√	0259 0048 0011 0010
2017	凯迪拉克	CT6	驱动电机控制模块1	√	√	√	√		
2017	凯迪拉克	CT6	驱动电机控制模块2	√	√	√	√		
2017	凯迪拉克	CT6	混合动力系控制模块	√	√	√	√	√	0018
2017	凯迪拉克	CT6	混合动力系控制模块2	√	√	√	√	√	0125 0056 0218 0122 0123
2017	凯迪拉克	CT6	前视摄像头模块	√	√	√	√	√	0247 0196
2017	凯迪拉克	CT6	放大器	√	√	√	√		
2017	凯迪拉克	CT6	人机界面控制模块	√	√	√	√	√	0150
2017	凯迪拉克	CT6	收音机控制装置	√	√	√	√		0241
2017	凯迪拉克	CT6	媒体光盘播放器	√	√	√	√	√	
2017	凯迪拉克	CT6	导航控制模块	√	√	√	√	√	
2017	凯迪拉克	CT6	收音机	√	√	√	√	√	0226 0150
2017	凯迪拉克	CT6	娱乐信息系统控制触摸板	√	√	√	√	√	
2017	凯迪拉克	CT6	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	0247 0271
2017	凯迪拉克	CT6	无钥匙进入控制模块	√	√	√	√	√	
2017	凯迪拉克	CT6	乘客感知模块	√	√	√	√	√	0057
2017	凯迪拉克	CT6	座椅安全带卷收器电机模块 - 左侧	√	√	√	√	√	0266
2017	凯迪拉克	CT6	座椅安全带卷收器电机模块 - 右侧	√	√	√	√	√	0266
2017	凯迪拉克	CT6	远程雷达传感器模块	√	√	√	√		0260
2017	凯迪拉克	CT6	左前短程雷达传感器模块	√	√	√			
2017	凯迪拉克	CT6	右前短程雷达传感器模块	√	√	√			
2017	凯迪拉克	CT6	后部短程雷达传感器模块	√	√	√			
2017	凯迪拉克	CT6	左侧物体检测控制模块	√	√	√		√	
2017	凯迪拉克	CT6	制动助力器控制模块	√	√	√	√		
2017	凯迪拉克	CT6	后部车轮转向控制模块	√	√	√	√		
2017	凯迪拉克	CT6	动力转向控制模块	√	√	√	√		0103 0250 0092

2017	凯迪拉克	CT6	座椅记忆控制模块 - 驾驶员	√	√	√	√	√	0759
2017	凯迪拉克	CT6	座椅记忆控制模块 - 左后	√	√	√	√	√	
2017	凯迪拉克	CT6	座椅记忆控制模块 - 乘客	√	√	√	√	√	
2017	凯迪拉克	CT6	座椅记忆控制模块 - 右后	√	√	√	√	√	
2017	凯迪拉克	CT6	主动安全控制模块	√	√	√	√	√	
2017	凯迪拉克	CT6	夜视摄像头控制模块	√	√	√	√		0789
2017	凯迪拉克	CT6	视频处理控制模块	√	√	√	√	√	
2017	凯迪拉克	CT6	挂车接口控制模块	√	√	√	√	√	0247
2017	凯迪拉克	CT6	举升门控制模块	√	√	√	√	√	0146 0169
2017	凯迪拉克	CT6	行人警报声音控制模块	√	√	√	√	√	
2017	凯迪拉克	CT6	分动箱控制模块	√	√	√	√	√	0037 0099
2017	凯迪拉克	CT6	悬架控制模块	√	√	√	√	√	0245
2017	凯迪拉克	CT6	辅助DC/AC电源转换器模块	√	√	√	√	√	
2017	凯迪拉克	CTS	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0263 0156 0209 0076 0132 0067 0147 0115 0086 0154 0212 0214 0223 0006 0144 0258 0236 0139 0756 0085 0077 0131
2017	凯迪拉克	CTS	变速器控制模块	√	√	√	√	√	0033 0024 0026 0028 0030 0032 0023 0025 0027 0029 0031 0017 0106
2017	凯迪拉克	CTS	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0225 0090 0111 0229
2017	凯迪拉克	CTS	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0172 0134 0111 0729



2017	凯迪拉克	CTS	车身控制模块	√	√	√	√	√	0199 0239 0161 0162 0163 0164 0165 0166 0167 0168 0243 0263 0203 0201 0208 0206 0083 0267 0160 0233 0159
2017	凯迪拉克	CTS	组合仪表	√	√	√	√	√	0247
2017	凯迪拉克	CTS	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0007 0129
2017	凯迪拉克	CTS	收音机/HVAC控制装置	√	√	√	√	√	
2017	凯迪拉克	CTS	串行数据网关模块	√	√	√			
2017	凯迪拉克	CTS	收音机	√	√	√	√	√	0226 0150 0267 0269
2017	凯迪拉克	CTS	远程通信接口控制模块	√	√	√	√	√	0259 0048 0011 0010
2017	凯迪拉克	CTS	前大灯控制模块	√	√	√	√	√	0195
2017	凯迪拉克	CTS	放大器	√	√	√	√		
2017	凯迪拉克	CTS	导航控制模块	√	√	√	√	√	
2017	凯迪拉克	CTS	人机界面控制模块	√	√	√	√	√	0150
2017	凯迪拉克	CTS	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	0247 0271
2017	凯迪拉克	CTS	挂车接口控制模块	√	√	√	√	√	0247
2017	凯迪拉克	CTS	无钥匙进入控制模块	√	√	√	√	√	
2017	凯迪拉克	CTS	乘客感知模块	√	√	√	√		0057
2017	凯迪拉克	CTS	座椅安全带卷收器电机模块 - 左侧	√	√	√	√	√	0266
2017	凯迪拉克	CTS	座椅安全带卷收器电机模块 - 右侧	√	√	√	√	√	0266
2017	凯迪拉克	CTS	行人碰撞检测模块	√	√	√	√		0170
2017	凯迪拉克	CTS	车辆性能数据记录仪	√	√	√	√		
2017	凯迪拉克	CTS	左侧物体检测控制模块	√	√	√		√	
2017	凯迪拉克	CTS	右侧物体检测控制模块	√	√	√		√	
2017	凯迪拉克	CTS	座椅记忆控制模块 - 驾驶员	√	√	√	√	√	0759
2017	凯迪拉克	CTS	座椅记忆控制模块 - 乘客	√	√	√	√	√	
2017	凯迪拉克	CTS	转向柱锁止控制模块	√	√	√	√		
2017	凯迪拉克	CTS	多轴加速度传感器模块	√	√	√			0111
2017	凯迪拉克	CTS	驻车制动控制模块	√	√	√	√	√	0229
2017	凯迪拉克	CTS	动力转向控制模块	√	√	√	√		0103 0080 0089 0084

2017	凯迪拉克	CTS	方向盘转角传感器模块	√	√	√			0104 0090
2017	凯迪拉克	CTS	分动箱控制模块	√	√	√	√	√	0099 0100 0053
2017	凯迪拉克	CTS	主动安全控制模块	√	√	√	√	√	
2017	凯迪拉克	CTS	远程雷达传感器模块	√	√	√	√		0260
2017	凯迪拉克	CTS	左前短程雷达传感器模块	√	√	√			
2017	凯迪拉克	CTS	后部短程雷达传感器模块	√	√	√			
2017	凯迪拉克	CTS	右前短程雷达传感器模块	√	√	√			
2017	凯迪拉克	CTS	视频处理控制模块	√	√	√	√	√	
2017	凯迪拉克	CTS	前视摄像头模块	√	√	√	√	√	0196 0205 075A
2017	凯迪拉克	CTS	后变速器离合器控制模块	√	√	√	√	√	0113
2017	凯迪拉克	CTS	底盘控制模块	√	√	√	√	√	0217 0095 0194 0245
2017	凯迪拉克	CTS	悬架控制模块	√	√	√	√	√	0114 0198 0245
2017	凯迪拉克	CTS	主动安全外部通信控制模块	√	√	√	√		
2017	凯迪拉克	Escalade	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0263 0156 0209 0076 0077 0132 0067 0086 0154 0223 0006 0131 0258
2017	凯迪拉克	Escalade	变速器控制模块	√	√	√	√	√	0034 0033 0024 0026 0028 0030 0032 0023 0025 0027 0029 0031 0017
2017	凯迪拉克	Escalade	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0225 0090 0111 0277
2017	凯迪拉克	Escalade	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0172 0134 0111 0729
2017	凯迪拉克	Escalade	车身控制模块	√	√	√	√	√	0199 0239 0161 0162 0163 0164 0165 0166 0167 0168 0243 0263 0203 0201 0208 0206 0083 0267 0160 0233 0159
2017	凯迪拉克	Escalade	组合仪表	√	√	√	√	√	0247

2017	凯迪拉克	Escalade	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0007 0129
2017	凯迪拉克	Escalade	收音机/HVAC控制装置	√	√	√	√	√	
2017	凯迪拉克	Escalade	串行数据网关模块	√	√	√			
2017	凯迪拉克	Escalade	转向柱锁止控制模块	√	√	√	√		
2017	凯迪拉克	Escalade	举升门控制模块	√	√	√	√	√	0146 0169
2017	凯迪拉克	Escalade	远程通信接口控制模块	√	√	√	√	√	0259 0048 0011 0010
2017	凯迪拉克	Escalade	放大器	√	√	√	√		
2017	凯迪拉克	Escalade	辅助踏板控制模块	√	√	√	√	√	
2017	凯迪拉克	Escalade	人机界面控制模块	√	√	√	√	√	0150
2017	凯迪拉克	Escalade	媒体光盘播放器	√	√	√	√	√	
2017	凯迪拉克	Escalade	后部音频控制模块	√	√	√	√	√	
2017	凯迪拉克	Escalade	收音机	√	√	√	√	√	0226 0150
2017	凯迪拉克	Escalade	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	0247 0271
2017	凯迪拉克	Escalade	左侧物体检测控制模块	√	√	√		√	
2017	凯迪拉克	Escalade	座椅记忆控制模块 - 驾驶员	√	√	√	√	√	0759
2017	凯迪拉克	Escalade	座椅记忆控制模块 - 乘客	√	√	√	√	√	
2017	凯迪拉克	Escalade	无钥匙进入控制模块	√	√	√	√	√	
2017	凯迪拉克	Escalade	乘客感知模块	√	√	√	√	√	0057
2017	凯迪拉克	Escalade	座椅安全带卷收器电机模块 - 左侧	√	√	√	√	√	0266
2017	凯迪拉克	Escalade	座椅安全带卷收器电机模块 - 右侧	√	√	√	√	√	0266
2017	凯迪拉克	Escalade	主动安全控制模块	√	√	√	√	√	
2017	凯迪拉克	Escalade	远程雷达传感器模块	√	√	√	√		0260
2017	凯迪拉克	Escalade	右前短程雷达传感器模块	√	√	√			
2017	凯迪拉克	Escalade	左前短程雷达传感器模块	√	√	√			
2017	凯迪拉克	Escalade	视频处理控制模块	√	√	√	√	√	
2017	凯迪拉克	Escalade	右后短程雷达传感器模块	√	√	√			
2017	凯迪拉克	Escalade	左后短程雷达传感器模块	√	√	√			
2017	凯迪拉克	Escalade	前视摄像头模块	√	√	√	√	√	0196 0205
2017	凯迪拉克	Escalade	分动箱控制模块	√	√	√	√	√	0037
2017	凯迪拉克	Escalade	多轴加速度传感器模块	√	√	√			0175
2017	凯迪拉克	Escalade	动力转向控制模块	√	√	√	√	√	0150
2017	凯迪拉克	Escalade	方向盘转角传感器模块	√	√	√			0093 0091
2017	凯迪拉克	Escalade	悬架控制模块	√	√	√	√	√	0245
2017	凯迪拉克	Escalade	驻车制动控制模块	√	√	√	√	√	0229

2017	凯迪拉克	Escalade	底盘控制模块 - 辅助	√	√	√	√	√	0217 0095 0194 0245
2017	凯迪拉克	Escalade ESV	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0263 0156 0209 0076 0077 0132 0067 0086 0154 0223 0006 0131 0258
2017	凯迪拉克	Escalade ESV	变速器控制模块	√	√	√	√	√	0034 0033 0024 0026 0028 0030 0032 0023 0025 0027 0029 0031 0017
2017	凯迪拉克	Escalade ESV	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0225 0090 0111 0277
2017	凯迪拉克	Escalade ESV	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0172 0134 0111 0729
2017	凯迪拉克	Escalade ESV	车身控制模块	√	√	√	√	√	0199 0239 0161 0162 0163 0164 0165 0166 0167 0168 0243 0263 0203 0201 0208 0206 0083 0267 0160 0233 0159
2017	凯迪拉克	Escalade ESV	组合仪表	√	√	√	√	√	0247
2017	凯迪拉克	Escalade ESV	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0007 0129
2017	凯迪拉克	Escalade ESV	收音机/HVAC控制装置		√	√			
2017	凯迪拉克	Escalade ESV	串行数据网关模块	√	√	√			
2017	凯迪拉克	Escalade ESV	转向柱锁止控制模块	√	√	√	√		
2017	凯迪拉克	Escalade ESV	举升门控制模块	√	√	√	√	√	0146 0169
2017	凯迪拉克	Escalade ESV	远程通信接口控制模块	√	√	√	√	√	0259 0048 0011 0010
2017	凯迪拉克	Escalade ESV	放大器	√	√	√	√		
2017	凯迪拉克	Escalade ESV	辅助踏板控制模块	√	√	√	√	√	
2017	凯迪拉克	Escalade ESV	人机界面控制模块	√	√	√	√	√	0150
2017	凯迪拉克	Escalade ESV	媒体光盘播放器	√	√	√	√	√	
2017	凯迪拉克	Escalade ESV	后部音频控制模块	√	√	√	√	√	

2017	凯迪拉克	Escalade ESV	收音机	√	√	√	√	√	0226 0150
2017	凯迪拉克	Escalade ESV	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	0247 0271
2017	凯迪拉克	Escalade ESV	左侧物体检测控制模块	√	√	√		√	
2017	凯迪拉克	Escalade ESV	座椅记忆控制模块 - 驾驶员	√	√	√	√	√	0759
2017	凯迪拉克	Escalade ESV	座椅记忆控制模块 - 乘客	√	√	√	√	√	
2017	凯迪拉克	Escalade ESV	无钥匙进入控制模块	√	√	√	√	√	
2017	凯迪拉克	Escalade ESV	乘客感知模块	√	√	√	√	√	0057
2017	凯迪拉克	Escalade ESV	座椅安全带卷收器电机模块 - 左侧	√	√	√	√	√	0266
2017	凯迪拉克	Escalade ESV	座椅安全带卷收器电机模块 - 右侧	√	√	√	√	√	0266
2017	凯迪拉克	Escalade ESV	主动安全控制模块	√	√	√	√	√	
2017	凯迪拉克	Escalade ESV	远程雷达传感器模块	√	√	√	√		0260
2017	凯迪拉克	Escalade ESV	左前短程雷达传感器模块	√	√	√			
2017	凯迪拉克	Escalade ESV	左后短程雷达传感器模块	√	√	√			
2017	凯迪拉克	Escalade ESV	右前短程雷达传感器模块	√	√	√			
2017	凯迪拉克	Escalade ESV	右后短程雷达传感器模块	√	√	√			
2017	凯迪拉克	Escalade ESV	视频处理控制模块	√	√	√	√	√	
2017	凯迪拉克	Escalade ESV	前视摄像头模块	√	√	√	√	√	0196 0205
2017	凯迪拉克	Escalade ESV	分动箱控制模块	√	√	√	√	√	0037
2017	凯迪拉克	Escalade ESV	多轴加速度传感器模块	√	√	√			0175
2017	凯迪拉克	Escalade ESV	动力转向控制模块	√	√	√	√	√	0150
2017	凯迪拉克	Escalade ESV	方向盘转角传感器模块	√	√	√			0093 0091
2017	凯迪拉克	Escalade ESV	悬架控制模块	√	√	√	√	√	0245
2017	凯迪拉克	Escalade ESV	驻车制动控制模块	√	√	√	√	√	0229
2017	凯迪拉克	Escalade ESV	底盘控制模块 - 辅助	√	√	√	√	√	0217 0095 0194 0245
2017	凯迪拉克	XT5	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0263 0156 0209 0006 0115 0756 0086 0085 0154 0223 0258 0236 0139
2017	凯迪拉克	XT5	变速器控制模块	√	√	√	√	√	0077 0106
2017	凯迪拉克	XT5	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0225 0090 0175 0277 0229
2017	凯迪拉克	XT5	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0172 0134 0111 0729

2017	凯迪拉克	XT5	车身控制模块	√	√	√	√	√	0199 0239 0161 0162 0163 0164 0165 0166 0167 0168 0243 0263 0203 0201 0208 0206 0083 0267 0160 0233 0159
2017	凯迪拉克	XT5	组合仪表	√	√	√	√	√	0247
2017	凯迪拉克	XT5	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0007 0129
2017	凯迪拉克	XT5	HVAC控制装置	√	√	√	√	√	
2017	凯迪拉克	XT5	串行数据网关模块	√	√	√			
2017	凯迪拉克	XT5	收音机	√	√	√	√	√	0226 0150
2017	凯迪拉克	XT5	远程通信接口控制模块	√	√	√	√	√	0259 0048 0011 0010
2017	凯迪拉克	XT5	前大灯控制模块	√	√	√	√	√	0195
2017	凯迪拉克	XT5	乘客感知模块	√	√	√	√	√	0057
2017	凯迪拉克	XT5	无钥匙进入控制模块	√	√	√	√	√	
2017	凯迪拉克	XT5	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	0247 0271
2017	凯迪拉克	XT5	远程雷达传感器模块	√	√	√	√		0260
2017	凯迪拉克	XT5	后部短程雷达传感器模块	√	√	√			
2017	凯迪拉克	XT5	左前短程雷达传感器模块	√	√	√			
2017	凯迪拉克	XT5	右前短程雷达传感器模块	√	√	√			
2017	凯迪拉克	XT5	挂车接口控制模块	√	√	√	√	√	0247
2017	凯迪拉克	XT5	举升门控制模块	√	√	√	√	√	0146 0169
2017	凯迪拉克	XT5	人机界面控制模块	√	√	√	√	√	0150
2017	凯迪拉克	XT5	收音机控制装置	√	√	√	√		0241
2017	凯迪拉克	XT5	放大器	√	√	√	√		
2017	凯迪拉克	XT5	座椅安全带卷收器电机模块 - 左侧	√	√	√	√	√	0266
2017	凯迪拉克	XT5	座椅安全带卷收器电机模块 - 右侧	√	√	√	√	√	0266
2017	凯迪拉克	XT5	座椅记忆控制模块 - 驾驶员	√	√	√	√	√	0759
2017	凯迪拉克	XT5	左侧物体检测控制模块	√	√	√		√	
2017	凯迪拉克	XT5	主动安全控制模块	√	√	√	√		
2017	凯迪拉克	XT5	前视摄像头模块	√	√	√	√		0196
2017	凯迪拉克	XT5	视频处理控制模块	√	√	√	√	√	
2017	凯迪拉克	XT5	底盘控制模块	√	√	√	√	√	0014 0078
2017	凯迪拉克	XT5	后差速器离合器控制模块	√	√	√	√	√	0003



2017	凯迪拉克	XT5	悬架控制模块	√	√	√	√	√	
2017	凯迪拉克	XT5	转向柱锁止控制模块	√	√	√	√		
2017	凯迪拉克	XT5	媒体光盘播放器	√	√	√	√	√	
2017	凯迪拉克	XT5	动力转向控制模块	√	√	√	√		0092 0106
2017	凯迪拉克	XT5	变速器档位控制模块	√	√	√	√		0014 0078 0013
2017	凯迪拉克	XTS	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0156 0209 0132 0067 0066 0086 0223 0258 0263 0006 0131
2017	凯迪拉克	XTS	变速器控制模块	√	√	√	√	√	0034
2017	凯迪拉克	XTS	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0225 0090 0175
2017	凯迪拉克	XTS	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0172 0134 0111 0729
2017	凯迪拉克	XTS	车身控制模块	√	√	√	√	√	0199 0239 0161 0162 0163 0164 0165 0166 0167 0168 0243 0263 0203 0201 0208 0206 0083 0267 0160 0233 0159
2017	凯迪拉克	XTS	组合仪表	√	√	√	√	√	0247
2017	凯迪拉克	XTS	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0007 0129
2017	凯迪拉克	XTS	收音机/HVAC控制装置	√	√	√	√	√	
2017	凯迪拉克	XTS	串行数据网关模块	√	√	√			
2017	凯迪拉克	XTS	前大灯控制模块	√	√	√	√	√	0195
2017	凯迪拉克	XTS	远程通信接口控制模块	√	√	√	√	√	0259 0048 0011 0010
2017	凯迪拉克	XTS	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	0247 0271
2017	凯迪拉克	XTS	无钥匙进入控制模块	√	√	√	√	√	
2017	凯迪拉克	XTS	乘客感知模块	√	√	√	√		0057
2017	凯迪拉克	XTS	主动安全控制模块	√	√	√	√	√	
2017	凯迪拉克	XTS	前视摄像头模块	√	√	√	√	√	0196 0205 075A
2017	凯迪拉克	XTS	左侧物体检测控制模块	√	√	√		√	
2017	凯迪拉克	XTS	右侧物体检测控制模块	√	√	√		√	
2017	凯迪拉克	XTS	座椅记忆控制模块 - 驾驶员	√	√	√	√	√	0759
2017	凯迪拉克	XTS	座椅记忆控制模块 - 乘客	√	√	√	√	√	



2017	凯迪拉克	XTS	视频处理控制模块	√	√	√	√	√	
2017	凯迪拉克	XTS	放大器	√	√	√	√		
2017	凯迪拉克	XTS	人机界面控制模块	√	√	√	√	√	0150
2017	凯迪拉克	XTS	收音机	√	√	√	√	√	0226 0150
2017	凯迪拉克	XTS	媒体光盘播放器	√	√	√	√	√	
2017	凯迪拉克	XTS	驻车制动控制模块	√	√	√	√	√	0229
2017	凯迪拉克	XTS	动力转向控制模块	√	√	√	√	√	0092
2017	凯迪拉克	XTS	多轴加速度传感器模块	√	√	√			0111
2017	凯迪拉克	XTS	方向盘转角传感器模块	√	√	√			0104 0090
2017	凯迪拉克	XTS	悬架控制模块	√	√	√	√	√	0114 0198 0245
2017	凯迪拉克	XTS	后差速器离合器控制模块	√	√	√	√	√	
2017	凯迪拉克	XTS	底盘控制模块	√	√	√	√	√	0217 0095 0194 0245
2017	凯迪拉克	XTS	左前短程雷达传感器模块	√	√	√			
2017	凯迪拉克	XTS	右前短程雷达传感器模块	√	√	√			
2017	凯迪拉克	XTS	后部短程雷达传感器模块	√	√	√			
2017	凯迪拉克	XTS	远程雷达传感器模块	√	√	√	√		0260
2017	凯迪拉克	XTS	转向柱锁止控制模块	√	√	√	√		
2016	凯迪拉克	ATS	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0263 0156 0209 0076 0132 0067 0147 0115 0086 0154 0212 0214 0223 0006 0144 0258 0236 0139 0077 0213 0756 0085
2016	凯迪拉克	ATS	变速器控制模块	√	√	√	√	√	0033 0024 0026 0028 0030 0032 0023 0025 0027 0029 0031 0017
2016	凯迪拉克	ATS	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0225 0090 0111 0229
2016	凯迪拉克	ATS	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0172 0134 0111 0729

2016	凯迪拉克	ATS	车身控制模块	√	√	√	√	√	0199 0239 0161 0162 0163 0164 0165 0166 0167 0168 0243 0263 0203 0201 0208 0206 0083 0267 0160 0233 0159
2016	凯迪拉克	ATS	组合仪表	√	√	√	√	√	0247
2016	凯迪拉克	ATS	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0007 0129
2016	凯迪拉克	ATS	收音机/HVAC控制装置	√	√	√	√	√	
2016	凯迪拉克	ATS	转向柱锁止控制模块	√	√	√	√		
2016	凯迪拉克	ATS	远程通信接口控制模块	√	√	√	√	√	0259 0048 0011 0010
2016	凯迪拉克	ATS	挂车接口控制模块	√	√	√	√	√	0247
2016	凯迪拉克	ATS	前大灯控制模块	√	√	√	√	√	0195
2016	凯迪拉克	ATS	主动安全控制模块	√	√	√	√	√	
2016	凯迪拉克	ATS	前视摄像头模块	√	√	√	√	√	0196 0205 075A
2016	凯迪拉克	ATS	左侧物体检测控制模块	√	√	√		√	
2016	凯迪拉克	ATS	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	0247
2016	凯迪拉克	ATS	行人碰撞检测模块	√	√	√	√		0170
2016	凯迪拉克	ATS	右侧物体检测控制模块	√	√	√		√	
2016	凯迪拉克	ATS	座椅记忆控制模块 - 驾驶员	√	√	√	√	√	0759
2016	凯迪拉克	ATS	分动箱控制模块	√	√	√	√	√	0099 0100 0053
2016	凯迪拉克	ATS	多轴加速度传感器模块	√	√	√			0111
2016	凯迪拉克	ATS	驻车制动控制模块	√	√	√	√	√	0229
2016	凯迪拉克	ATS	动力转向控制模块	√	√	√	√		0103 0080 0089 0084
2016	凯迪拉克	ATS	方向盘转角传感器模块	√	√	√			0104 0090
2016	凯迪拉克	ATS	悬架控制模块	√	√	√	√	√	0114 0198 0245
2016	凯迪拉克	ATS	座椅安全带卷收器电机模块 - 左侧	√	√	√	√	√	0266
2016	凯迪拉克	ATS	座椅安全带卷收器电机模块 - 右侧	√	√	√	√	√	0266
2016	凯迪拉克	ATS	乘客感知模块	√	√	√	√		0057
2016	凯迪拉克	ATS	无钥匙进入控制模块	√	√	√	√	√	
2016	凯迪拉克	ATS	远程雷达传感器模块	√	√	√	√		0260
2016	凯迪拉克	ATS	左前短程雷达传感器模块	√	√	√			
2016	凯迪拉克	ATS	右前短程雷达传感器模块	√	√	√			

2016	凯迪拉克	ATS	后部短程雷达传感器模块	√	√	√			
2016	凯迪拉克	ATS	后差速器离合器控制模块	√	√	√	√	√	0113
2016	凯迪拉克	ATS	放大器	√	√	√	√		
2016	凯迪拉克	ATS	人机界面控制模块	√	√	√	√	√	0150
2016	凯迪拉克	ATS	导航控制模块	√	√	√	√	√	
2016	凯迪拉克	ATS	媒体光盘播放器	√	√	√	√	√	
2016	凯迪拉克	ATS	收音机	√	√	√	√	√	0226 0150
2016	凯迪拉克	ATS	底盘控制模块	√	√	√	√	√	0217 0095 0194 0245
2016	凯迪拉克	ATS	车辆性能数据记录仪	√	√	√	√		
2016	凯迪拉克	ATS	后部音频控制模块	√	√	√	√	√	
2016	凯迪拉克	ATS	座椅记忆控制模块 - 乘客	√	√	√	√	√	
2016	凯迪拉克	CT6	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0263 0156 0209 0076 0132 0067 0147 0115 0086 0154 0212 0214 0223 0006 0144 0258 0236 0139 0238 0756 0085
2016	凯迪拉克	CT6	变速器控制模块	√	√	√	√	√	0033 0024 0026 0028 0030 0032 0023 0025 0027 0029 0031 0017 0034
2016	凯迪拉克	CT6	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0090 0111 0229 0225
2016	凯迪拉克	CT6	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0172 0134 0111 0729
2016	凯迪拉克	CT6	车身控制模块	√	√	√	√	√	0199 0239 0161 0162 0163 0164 0165 0166 0167 0168 0243 0263 0203 0201 0208 0206 0083 0267 0160 0233 0159
2016	凯迪拉克	CT6	组合仪表	√	√	√	√	√	0247

2016	凯迪拉克	CT6	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0007 0129
2016	凯迪拉克	CT6	HVAC控制装置	√	√	√	√	√	
2016	凯迪拉克	CT6	串行数据网关模块	√	√	√			
2016	凯迪拉克	CT6	远程通信接口控制模块	√	√	√	√	√	0259 0048 0011 0010
2016	凯迪拉克	CT6	举升门控制模块	√	√	√	√	√	0254
2016	凯迪拉克	CT6	分动箱控制模块	√	√	√	√	√	0037 0099
2016	凯迪拉克	CT6	前大灯控制模块	√	√	√	√	√	0195
2016	凯迪拉克	CT6	乘客感知模块	√	√	√	√	√	0057
2016	凯迪拉克	CT6	座椅安全带卷收器电机模块 - 左侧	√	√	√	√	√	0266
2016	凯迪拉克	CT6	主动安全控制模块	√	√	√	√	√	
2016	凯迪拉克	CT6	前视摄像头模块	√	√	√	√	√	0196 0205
2016	凯迪拉克	CT6	左侧物体检测控制模块	√	√	√		√	
2016	凯迪拉克	CT6	座椅记忆控制模块 - 驾驶员	√	√	√	√	√	0759
2016	凯迪拉克	CT6	座椅安全带卷收器电机模块 - 右侧	√	√	√	√	√	0266
2016	凯迪拉克	CT6	无钥匙进入控制模块	√	√	√	√	√	
2016	凯迪拉克	CT6	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	0247 0271
2016	凯迪拉克	CT6	挂车接口控制模块	√	√	√	√	√	0247
2016	凯迪拉克	CT6	视频处理控制模块	√	√	√	√	√	
2016	凯迪拉克	CT6	放大器	√	√	√	√		
2016	凯迪拉克	CT6	人机界面控制模块	√	√	√	√	√	0150
2016	凯迪拉克	CT6	导航控制模块	√	√	√	√	√	
2016	凯迪拉克	CT6	收音机	√	√	√	√	√	0226 0150
2016	凯迪拉克	CT6	远程雷达传感器模块	√	√	√	√		0260
2016	凯迪拉克	CT6	左前短程雷达传感器模块	√	√	√			
2016	凯迪拉克	CT6	后部短程雷达传感器模块	√	√	√			
2016	凯迪拉克	CT6	右前短程雷达传感器模块	√	√	√			
2016	凯迪拉克	CT6	座椅记忆控制模块 - 乘客	√	√	√	√	√	
2016	凯迪拉克	CT6	座椅记忆控制模块 - 左后	√	√	√	√	√	
2016	凯迪拉克	CT6	座椅记忆控制模块 - 右后	√	√	√	√	√	
2016	凯迪拉克	CT6	动力转向控制模块	√	√	√	√		0103 0250 0092
2016	凯迪拉克	CT6	悬架控制模块	√	√	√	√	√	0245
2016	凯迪拉克	CT6	收音机控制装置	√	√	√	√		0241
2016	凯迪拉克	CT6	制动助力器控制模块	√	√	√	√		
2016	凯迪拉克	CT6	后部车轮转向控制模块	√	√	√	√		
2016	凯迪拉克	CT6	夜视摄像头控制模块	√	√	√	√		0789

2016	凯迪拉克	CT6	娱乐信息系统控制触摸板	√	√	√	√	√	
2016	凯迪拉克	CT6	媒体光盘播放器	√	√	√	√	√	
2016	凯迪拉克	CT6	辅助DC/AC电源转换器模块	√	√	√	√	√	
2016	凯迪拉克	CT6	转向柱锁止控制模块	√	√	√	√		
2016	凯迪拉克	CTS	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0263 0156 0209 0076 0132 0067 0147 0115 0086 0154 0212 0214 0223 0006 0144 0258 0236 0139 0756 0085 0077 0131
2016	凯迪拉克	CTS	变速器控制模块	√	√	√	√	√	0033 0024 0026 0028 0030 0032 0023 0025 0027 0029 0031 0017 0106
2016	凯迪拉克	CTS	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0225 0090 0111 0229
2016	凯迪拉克	CTS	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0172 0134 0111 0729
2016	凯迪拉克	CTS	车身控制模块	√	√	√	√	√	0199 0239 0161 0162 0163 0164 0165 0166 0167 0168 0243 0263 0203 0201 0208 0206 0083 0160 0233 0159
2016	凯迪拉克	CTS	组合仪表	√	√	√	√	√	0247
2016	凯迪拉克	CTS	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0007 0129
2016	凯迪拉克	CTS	收音机/HVAC控制装置	√	√	√	√	√	
2016	凯迪拉克	CTS	转向柱锁止控制模块	√	√	√	√		
2016	凯迪拉克	CTS	远程通信接口控制模块	√	√	√	√	√	0259 0048 0011 0010
2016	凯迪拉克	CTS	挂车接口控制模块	√	√	√	√	√	0247
2016	凯迪拉克	CTS	前大灯控制模块	√	√	√	√	√	0195

2016	凯迪拉克	CTS	分动箱控制模块	√	√	√	√	√	0099 0100 0053
2016	凯迪拉克	CTS	主动安全控制模块	√	√	√	√	√	
2016	凯迪拉克	CTS	前视摄像头模块	√	√	√	√	√	0196 0205 075A
2016	凯迪拉克	CTS	左侧物体检测控制模块	√	√	√		√	
2016	凯迪拉克	CTS	右侧物体检测控制模块	√	√	√		√	
2016	凯迪拉克	CTS	座椅记忆控制模块 - 驾驶员	√	√	√	√	√	0759
2016	凯迪拉克	CTS	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	0247 0271
2016	凯迪拉克	CTS	行人碰撞检测模块	√	√	√	√		0170
2016	凯迪拉克	CTS	座椅安全带卷收器电机模块 - 左侧	√	√	√	√	√	0266
2016	凯迪拉克	CTS	座椅安全带卷收器电机模块 - 右侧	√	√	√	√	√	0266
2016	凯迪拉克	CTS	乘客感知模块	√	√	√	√		0057
2016	凯迪拉克	CTS	无钥匙进入控制模块	√	√	√	√	√	
2016	凯迪拉克	CTS	放大器	√	√	√	√		
2016	凯迪拉克	CTS	人机界面控制模块	√	√	√	√	√	0150
2016	凯迪拉克	CTS	导航控制模块	√	√	√	√	√	
2016	凯迪拉克	CTS	收音机	√	√	√	√	√	0226 0150
2016	凯迪拉克	CTS	底盘控制模块	√	√	√	√	√	0217 0095 0194 0245
2016	凯迪拉克	CTS	远程雷达传感器模块	√	√	√	√		0260
2016	凯迪拉克	CTS	左前短程雷达传感器模块	√	√	√			
2016	凯迪拉克	CTS	后部短程雷达传感器模块	√	√	√			
2016	凯迪拉克	CTS	右前短程雷达传感器模块	√	√	√			
2016	凯迪拉克	CTS	后差速器离合器控制模块	√	√	√	√	√	0113
2016	凯迪拉克	CTS	多轴加速度传感器模块	√	√	√			0111
2016	凯迪拉克	CTS	驻车制动控制模块	√	√	√	√	√	0229
2016	凯迪拉克	CTS	动力转向控制模块	√	√	√	√		0103 0080 0089 0084
2016	凯迪拉克	CTS	方向盘转角传感器模块	√	√	√			0104 0090
2016	凯迪拉克	CTS	悬架控制模块	√	√	√	√	√	0114 0198 0245
2016	凯迪拉克	CTS	视频处理控制模块	√	√	√	√	√	
2016	凯迪拉克	CTS	座椅记忆控制模块 - 乘客	√	√	√	√	√	
2016	凯迪拉克	CTS	车辆性能数据记录仪	√	√	√	√		
2016	凯迪拉克	ELR	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0209 0132 0067 0086 0223 0176
2016	凯迪拉克	ELR	变速器控制模块	√	√	√	√	√	
2016	凯迪拉克	ELR	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0263 07A9 0111

2016	凯迪拉克	ELR	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0172 0134 0111 0729
2016	凯迪拉克	ELR	车身控制模块	√	√	√	√	√	0199 0239 0161 0162 0163 0164 0165 0166 0167 0168 0243 0263 0203 0201 0208 0206 0083 0160 0233 0159
2016	凯迪拉克	ELR	组合仪表	√	√	√	√	√	0247
2016	凯迪拉克	ELR	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0007 0129
2016	凯迪拉克	ELR	收音机/HVAC控制装置	√	√	√	√	√	
2016	凯迪拉克	ELR	辅助变速器油泵	√	√	√	√		
2016	凯迪拉克	ELR	蓄电池充电器控制模块	√			√		
2016	凯迪拉克	ELR	蓄电池能量控制模块	√			√		
2016	凯迪拉克	ELR	冷却液加热器控制模块	√	√	√			
2016	凯迪拉克	ELR	驱动电机控制模块1	√	√	√	√		
2016	凯迪拉克	ELR	驱动电机控制模块2	√	√	√	√		
2016	凯迪拉克	ELR	电动空调压缩机控制模块	√					
2016	凯迪拉克	ELR	混合动力系控制模块	√	√	√	√	√	
2016	凯迪拉克	ELR	混合动力系控制模块2	√	√	√	√	√	0124 0125 0056 0218 0122 0123 0127 0228
2016	凯迪拉克	ELR	转向柱锁止控制模块	√	√	√	√		
2016	凯迪拉克	ELR	远程通信接口控制模块	√	√	√	√	√	0259 0048 0011 0010
2016	凯迪拉克	ELR	前视摄像头模块	√	√	√	√	√	0205 0196 075A
2016	凯迪拉克	ELR	左侧物体检测控制模块	√	√	√		√	
2016	凯迪拉克	ELR	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	0247
2016	凯迪拉克	ELR	座椅记忆控制模块 - 驾驶员	√	√	√	√	√	0759
2016	凯迪拉克	ELR	前大灯控制模块	√	√	√	√	√	0195
2016	凯迪拉克	ELR	乘客感知模块	√	√	√	√		0057
2016	凯迪拉克	ELR	无钥匙进入控制模块	√	√	√	√	√	
2016	凯迪拉克	ELR	驻车制动控制模块	√	√	√	√	√	0229
2016	凯迪拉克	ELR	动力转向控制模块	√	√	√	√		0103 0250 0089
2016	凯迪拉克	ELR	悬架控制模块	√	√	√	√	√	



2016	凯迪拉克	ELR	方向盘转角传感器模块	√	√	√			0104 0090
2016	凯迪拉克	ELR	多轴加速度传感器模块	√	√	√			0111
2016	凯迪拉克	ELR	底盘控制模块	√	√	√	√	√	0217 0095 0194 0245
2016	凯迪拉克	ELR	放大器	√	√	√	√		
2016	凯迪拉克	ELR	人机界面控制模块	√	√	√	√	√	0150
2016	凯迪拉克	ELR	距离感应巡航控制模块	√	√	√	√		0047
2016	凯迪拉克	ELR	收音机	√	√	√	√	√	0226 0150
2016	凯迪拉克	ELR	行人警报声音控制模块	√	√	√	√	√	
2016	凯迪拉克	Escalade	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0263 0156 0209 0076 0077 0132 0067 0086 0154 0223 0006 0131 0258
2016	凯迪拉克	Escalade	变速器控制模块	√	√	√	√	√	0034 0033 0024 0026 0028 0030 0032 0023 0025 0027 0029 0031 0017
2016	凯迪拉克	Escalade	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0225 0090 0111 0277
2016	凯迪拉克	Escalade	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0172 0134 0111
2016	凯迪拉克	Escalade	车身控制模块	√	√	√	√	√	0199 0239 0161 0162 0163 0164 0165 0166 0167 0168 0243 0263 0203 0201 0208 0206 0083 0267 0160 0233 0159
2016	凯迪拉克	Escalade	组合仪表	√	√	√	√	√	0247
2016	凯迪拉克	Escalade	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0007 0129
2016	凯迪拉克	Escalade	收音机/HVAC控制装置	√	√	√	√	√	
2016	凯迪拉克	Escalade	转向柱锁止控制模块	√	√	√	√		
2016	凯迪拉克	Escalade	远程通信接口控制模块	√	√	√	√	√	0259 0048 0011 0010
2016	凯迪拉克	Escalade	举升门控制模块	√	√	√	√	√	0146 0169

2016	凯迪拉克	Escalade	座椅记忆控制模块 - 驾驶员	√	√	√	√	√	0759
2016	凯迪拉克	Escalade	主动安全控制模块	√	√	√	√	√	
2016	凯迪拉克	Escalade	前视摄像头模块	√	√	√	√	√	0196 0205
2016	凯迪拉克	Escalade	左侧物体检测控制模块	√	√	√		√	
2016	凯迪拉克	Escalade	视频处理控制模块	√	√	√	√	√	
2016	凯迪拉克	Escalade	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	0247 0271
2016	凯迪拉克	Escalade	乘客感知模块	√	√	√	√	√	0057
2016	凯迪拉克	Escalade	座椅安全带卷收器电机模块 - 左侧	√	√	√	√	√	0266
2016	凯迪拉克	Escalade	座椅安全带卷收器电机模块 - 右侧	√	√	√	√	√	0266
2016	凯迪拉克	Escalade	无钥匙进入控制模块	√	√	√	√	√	
2016	凯迪拉克	Escalade	分动箱控制模块	√	√	√	√	√	0037
2016	凯迪拉克	Escalade	放大器	√	√	√	√		
2016	凯迪拉克	Escalade	辅助踏板控制模块	√	√	√	√	√	
2016	凯迪拉克	Escalade	媒体光盘播放器	√	√	√	√	√	
2016	凯迪拉克	Escalade	人机界面控制模块	√	√	√	√	√	0150
2016	凯迪拉克	Escalade	收音机	√	√	√	√	√	0226 0150
2016	凯迪拉克	Escalade	多轴加速度传感器模块	√	√	√			0175
2016	凯迪拉克	Escalade	动力转向控制模块	√	√	√	√	√	0150
2016	凯迪拉克	Escalade	悬架控制模块	√	√	√	√	√	0245
2016	凯迪拉克	Escalade	方向盘转角传感器模块	√	√	√			0093 0091
2016	凯迪拉克	Escalade	底盘控制模块	√	√	√	√	√	0217 0095 0194 0245
2016	凯迪拉克	Escalade	远程雷达传感器模块	√	√	√	√		0260
2016	凯迪拉克	Escalade	左前短程雷达传感器模块	√	√	√			
2016	凯迪拉克	Escalade	左后短程雷达传感器模块	√	√	√			
2016	凯迪拉克	Escalade	右前短程雷达传感器模块	√	√	√			
2016	凯迪拉克	Escalade	右后短程雷达传感器模块	√	√	√			
2016	凯迪拉克	Escalade	驻车制动控制模块	√	√	√	√	√	0229
2016	凯迪拉克	Escalade	座椅记忆控制模块 - 乘客	√	√	√	√	√	
2016	凯迪拉克	Escalade ESV	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0263 0156 0209 0076 0077 0132 0067 0086 0154 0223 0006 0131 0258

2016	凯迪拉克	Escalade ESV	变速器控制模块	√	√	√	√	√	0034 0033 0024 0026 0028 0030 0032 0023 0025 0027 0029 0031 0017
2016	凯迪拉克	Escalade ESV	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0225 0090 0111 0277
2016	凯迪拉克	Escalade ESV	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0172 0134 0111
2016	凯迪拉克	Escalade ESV	车身控制模块	√	√	√	√	√	0199 0239 0161 0162 0163 0164 0165 0166 0167 0168 0243 0263 0203 0201 0208 0206 0083 0267 0160 0233 0159
2016	凯迪拉克	Escalade ESV	组合仪表	√	√	√	√	√	0247
2016	凯迪拉克	Escalade ESV	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0007 0129
2016	凯迪拉克	Escalade ESV	HVAC控制装置	√	√	√	√	√	
2016	凯迪拉克	Escalade ESV	转向柱锁止控制模块	√	√	√	√		
2016	凯迪拉克	Escalade ESV	远程通信接口控制模块	√	√	√	√	√	0259 0048 0011 0010
2016	凯迪拉克	Escalade ESV	举升门控制模块	√	√	√	√	√	0146 0169
2016	凯迪拉克	Escalade ESV	主动安全控制模块	√	√	√	√	√	
2016	凯迪拉克	Escalade ESV	前视摄像头模块	√	√	√	√	√	0196 0205
2016	凯迪拉克	Escalade ESV	左侧物体检测控制模块	√	√	√		√	
2016	凯迪拉克	Escalade ESV	座椅记忆控制模块 - 驾驶员	√	√	√	√	√	0759
2016	凯迪拉克	Escalade ESV	视频处理控制模块	√	√	√	√	√	
2016	凯迪拉克	Escalade ESV	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	0247 0271
2016	凯迪拉克	Escalade ESV	无钥匙进入控制模块	√	√	√	√	√	
2016	凯迪拉克	Escalade ESV	座椅安全带卷收器电机模块 - 左侧	√	√	√	√	√	0266
2016	凯迪拉克	Escalade ESV	座椅安全带卷收器电机模块 - 右侧	√	√	√	√	√	0266
2016	凯迪拉克	Escalade ESV	乘客感知模块	√	√	√	√	√	0057
2016	凯迪拉克	Escalade ESV	分动箱控制模块	√	√	√	√	√	0037
2016	凯迪拉克	Escalade ESV	放大器	√	√	√	√		
2016	凯迪拉克	Escalade ESV	辅助踏板控制模块	√	√	√	√	√	
2016	凯迪拉克	Escalade ESV	媒体光盘播放器	√	√	√	√	√	

2016	凯迪拉克	Escalade ESV	人机界面控制模块	√	√	√	√	√	0150
2016	凯迪拉克	Escalade ESV	收音机控制装置	√	√	√	√		0241
2016	凯迪拉克	Escalade ESV	收音机	√	√	√	√	√	0226 0150
2016	凯迪拉克	Escalade ESV	多轴加速度传感器模块	√	√	√			0175
2016	凯迪拉克	Escalade ESV	动力转向控制模块	√	√	√	√	√	0150
2016	凯迪拉克	Escalade ESV	悬架控制模块	√	√	√	√	√	0245
2016	凯迪拉克	Escalade ESV	方向盘转角传感器模块	√	√	√			0093 0091
2016	凯迪拉克	Escalade ESV	底盘控制模块	√	√	√	√	√	0217 0095 0194 0245
2016	凯迪拉克	Escalade ESV	右前短程雷达传感器模块	√	√	√			
2016	凯迪拉克	Escalade ESV	右后短程雷达传感器模块	√	√	√			
2016	凯迪拉克	Escalade ESV	左前短程雷达传感器模块	√	√	√			
2016	凯迪拉克	Escalade ESV	左后短程雷达传感器模块	√	√	√			
2016	凯迪拉克	Escalade ESV	远程雷达传感器模块	√	√	√	√		0260
2016	凯迪拉克	Escalade ESV	驻车制动控制模块	√	√	√	√	√	0229
2016	凯迪拉克	Escalade ESV	座椅记忆控制模块 - 乘客	√	√	√	√	√	
2016	凯迪拉克	SRX	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0263 0156 0209 0132 0067 0086 0223 0258 0212
2016	凯迪拉克	SRX	变速器控制模块	√	√	√	√	√	0034
2016	凯迪拉克	SRX	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0225 0090 0175
2016	凯迪拉克	SRX	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0172 0134
2016	凯迪拉克	SRX	车身控制模块	√	√	√	√	√	0199 0239 0161 0162 0163 0164 0165 0166 0167 0168 0243 0263 0203 0201 0208 0206 0083 0160 0233 0159
2016	凯迪拉克	SRX	组合仪表	√	√	√	√	√	0247
2016	凯迪拉克	SRX	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0007 0129
2016	凯迪拉克	SRX	收音机/HVAC控制装置	√	√	√	√	√	
2016	凯迪拉克	SRX	转向柱锁止控制模块	√	√	√	√		
2016	凯迪拉克	SRX	远程通信接口控制模块	√	√	√	√	√	0259 0048 0011 0010
2016	凯迪拉克	SRX	挂车接口控制模块	√	√	√	√	√	0247

2016	凯迪拉克	SRX	前大灯控制模块	√	√	√	√	√	0195
2016	凯迪拉克	SRX	举升门控制模块	√	√	√	√	√	0146 0169
2016	凯迪拉克	SRX	主动安全控制模块	√	√	√	√	√	
2016	凯迪拉克	SRX	前视摄像头模块	√	√	√	√	√	0196 0205 075A
2016	凯迪拉克	SRX	左侧物体检测控制模块	√	√	√		√	
2016	凯迪拉克	SRX	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	0247
2016	凯迪拉克	SRX	后排座椅加热控制模块	√	√	√	√	√	
2016	凯迪拉克	SRX	右侧物体检测控制模块	√	√	√		√	
2016	凯迪拉克	SRX	座椅记忆控制模块 - 驾驶员	√	√	√	√	√	0759
2016	凯迪拉克	SRX	无钥匙进入控制模块	√	√	√	√	√	
2016	凯迪拉克	SRX	乘客感知模块	√	√	√	√		0057
2016	凯迪拉克	SRX	后变速器离合器控制模块	√	√	√	√	√	
2016	凯迪拉克	SRX	放大器	√	√	√	√		
2016	凯迪拉克	SRX	人机界面控制模块	√	√	√	√	√	0150
2016	凯迪拉克	SRX	媒体光盘播放器	√	√	√	√	√	
2016	凯迪拉克	SRX	导航控制模块	√	√	√	√	√	
2016	凯迪拉克	SRX	后部音频控制模块	√	√	√	√	√	
2016	凯迪拉克	SRX	收音机	√	√	√	√	√	0226 0150
2016	凯迪拉克	SRX	多轴加速度传感器模块	√	√	√			0174 0175
2016	凯迪拉克	SRX	方向盘转角传感器模块	√	√	√			0104 0090
2016	凯迪拉克	SRX	悬架控制模块	√	√	√	√	√	
2016	凯迪拉克	SRX	左前短程雷达传感器模块	√	√	√			
2016	凯迪拉克	SRX	右前短程雷达传感器模块	√	√	√			
2016	凯迪拉克	SRX	后部短程雷达传感器模块	√	√	√			
2016	凯迪拉克	SRX	远程雷达传感器模块	√	√	√	√		0260
2016	凯迪拉克	SRX	驻车制动控制模块	√	√	√	√	√	0229
2016	凯迪拉克	XTS	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0263 0156 0209 0132 0067 0086 0223 0258 0006 0131 0066
2016	凯迪拉克	XTS	变速器控制模块	√	√	√	√	√	0034
2016	凯迪拉克	XTS	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0225 0090 0175
2016	凯迪拉克	XTS	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0172 0134 0111 0729

2016	凯迪拉克	XTS	车身控制模块	√	√	√	√	√	0199 0239 0161 0162 0163 0164 0165 0166 0167 0168 0243 0263 0203 0201 0208 0206 0083 0267 0160 0233 0159
2016	凯迪拉克	XTS	组合仪表	√	√	√	√	√	0247
2016	凯迪拉克	XTS	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0007 0129
2016	凯迪拉克	XTS	收音机/HVAC控制装置	√	√	√	√	√	
2016	凯迪拉克	XTS	远程通信接口控制模块	√	√	√	√	√	0465 0259 0048 0011 0010
2016	凯迪拉克	XTS	前大灯控制模块	√	√	√	√	√	0195
2016	凯迪拉克	XTS	主动安全控制模块	√	√	√	√	√	
2016	凯迪拉克	XTS	前视摄像头模块	√	√	√	√	√	0196 0205 075A
2016	凯迪拉克	XTS	左侧物体检测控制模块	√	√	√	√	√	
2016	凯迪拉克	XTS	右侧物体检测控制模块	√	√	√	√	√	
2016	凯迪拉克	XTS	座椅记忆控制模块 - 驾驶员	√	√	√	√	√	0759
2016	凯迪拉克	XTS	座椅记忆控制模块 - 乘客	√	√	√	√	√	
2016	凯迪拉克	XTS	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	0247 0271
2016	凯迪拉克	XTS	后差速器离合器控制模块	√	√	√	√	√	
2016	凯迪拉克	XTS	乘客感知模块	√	√	√	√	√	0057
2016	凯迪拉克	XTS	无钥匙进入控制模块	√	√	√	√	√	
2016	凯迪拉克	XTS	放大器	√	√	√	√	√	
2016	凯迪拉克	XTS	人机界面控制模块	√	√	√	√	√	0150
2016	凯迪拉克	XTS	媒体光盘播放器	√	√	√	√	√	
2016	凯迪拉克	XTS	收音机	√	√	√	√	√	0226 0150
2016	凯迪拉克	XTS	底盘控制模块	√	√	√	√	√	0217
2016	凯迪拉克	XTS	远程雷达传感器模块	√	√	√	√	√	0260
2016	凯迪拉克	XTS	左前短程雷达传感器模块	√	√	√	√	√	
2016	凯迪拉克	XTS	右前短程雷达传感器模块	√	√	√	√	√	
2016	凯迪拉克	XTS	后部短程雷达传感器模块	√	√	√	√	√	
2016	凯迪拉克	XTS	转向柱锁止控制模块	√	√	√	√	√	
2016	凯迪拉克	XTS	驻车制动控制模块	√	√	√	√	√	0229
2016	凯迪拉克	XTS	多轴加速度传感器模块	√	√	√	√	√	0111
2016	凯迪拉克	XTS	方向盘转角传感器模块	√	√	√	√	√	0104 0090



2016	凯迪拉克	XTS	悬架控制模块	√	√	√	√	√	0114 0198 0245
2016	凯迪拉克	XTS	动力转向控制模块	√	√	√	√	√	0092
2016	凯迪拉克	XTS	视频处理控制模块	√	√	√	√	√	
2015	凯迪拉克	ATS	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0156 0209 0132 0067 0066 0086 0223 0258 0263 0213 0006 0131
2015	凯迪拉克	ATS	变速器控制模块	√	√	√	√	√	0034
2015	凯迪拉克	ATS	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0225 0090 0111 0229
2015	凯迪拉克	ATS	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0172 0134 0111 0729
2015	凯迪拉克	ATS	车身控制模块	√	√	√	√	√	0199 0239 0161 0162 0163 0164 0165 0166 0167 0168 0243 0263 0203 0201 0208 0206 0083 0160 0233 0159
2015	凯迪拉克	ATS	组合仪表	√	√	√	√	√	0247
2015	凯迪拉克	ATS	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0007 0129
2015	凯迪拉克	ATS	收音机/HVAC控制装置	√	√	√	√	√	
2015	凯迪拉克	ATS	前大灯控制模块	√	√	√	√	√	0195
2015	凯迪拉克	ATS	远程通信接口控制模块	√	√	√	√	√	0259 0048 0011 0010
2015	凯迪拉克	ATS	转向柱锁止控制模块	√	√	√	√		
2015	凯迪拉克	ATS	远程雷达传感器模块	√	√	√	√		0260
2015	凯迪拉克	ATS	左前短程雷达传感器模块	√	√	√			
2015	凯迪拉克	ATS	右前短程雷达传感器模块	√	√	√			
2015	凯迪拉克	ATS	后部短程雷达传感器模块	√	√	√			
2015	凯迪拉克	ATS	主动安全控制模块	√	√	√	√	√	
2015	凯迪拉克	ATS	前视摄像头模块	√	√	√	√	√	0196 0205 075A
2015	凯迪拉克	ATS	左侧物体检测控制模块	√	√	√		√	
2015	凯迪拉克	ATS	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	0247
2015	凯迪拉克	ATS	行人碰撞检测模块	√	√	√	√		0170
2015	凯迪拉克	ATS	右侧物体检测控制模块	√	√	√		√	



2015	凯迪拉克	ATS	座椅记忆控制模块 - 驾驶员	√	√	√	√	√	0759
2015	凯迪拉克	ATS	乘客感知模块	√	√	√	√		0057
2015	凯迪拉克	ATS	无钥匙进入控制模块	√	√	√	√	√	
2015	凯迪拉克	ATS	座椅安全带卷收器电机模块 - 左侧	√	√	√	√	√	0266
2015	凯迪拉克	ATS	座椅安全带卷收器电机模块 - 右侧	√	√	√	√	√	0266
2015	凯迪拉克	ATS	挂车接口控制模块	√	√	√	√	√	0247
2015	凯迪拉克	ATS	悬架控制模块	√	√	√	√	√	0114 0198 0245
2015	凯迪拉克	ATS	驻车制动控制模块	√	√	√	√	√	0229
2015	凯迪拉克	ATS	多轴加速度传感器模块	√	√	√			0111
2015	凯迪拉克	ATS	动力转向控制模块	√	√	√	√		0103 0080 0089 0084
2015	凯迪拉克	ATS	方向盘转角传感器模块	√	√	√			0104 0090
2015	凯迪拉克	ATS	底盘控制模块	√	√	√	√	√	0217 0095 0194 0245
2015	凯迪拉克	ATS	分动箱控制模块	√	√	√	√	√	0099 0100 0053
2015	凯迪拉克	ATS	收音机	√	√	√	√	√	0226 0150
2015	凯迪拉克	ATS	人机界面控制模块	√	√	√	√	√	0150
2015	凯迪拉克	ATS	媒体光盘播放器	√	√	√	√	√	
2015	凯迪拉克	ATS	放大器	√	√	√	√		
2015	凯迪拉克	ATS	导航控制模块	√	√	√	√	√	
2015	凯迪拉克	CTS	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0263 0156 0209 0132 0067 0086 0223 0006 0131 0258 0066
2015	凯迪拉克	CTS	变速器控制模块	√	√	√	√	√	0034 0106
2015	凯迪拉克	CTS	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0225 0090 0175 0111 0229
2015	凯迪拉克	CTS	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0172 0261 0134 0111 0729
2015	凯迪拉克	CTS	车身控制模块	√	√	√	√	√	0263 0261 0199 0239 0161 0162 0163 0164 0165 0166 0167 0168 0243 0203 0201 0208 0206 0083 0160 0233 0159

2015	凯迪拉克	CTS	防盗模块	√	√	√	√		
2015	凯迪拉克	CTS	组合仪表	√	√	√	√	√	0247
2015	凯迪拉克	CTS	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0129 0007
2015	凯迪拉克	CTS	远程通信接口控制模块	√	√	√	√	√	0465 0259 0048 0011 0010
2015	凯迪拉克	CTS	前大灯控制模块	√	√	√	√	√	0195
2015	凯迪拉克	CTS	转向柱锁止控制模块	√	√	√	√		
2015	凯迪拉克	CTS	底盘控制模块	√	√	√	√	√	0217 0095 0194 0245
2015	凯迪拉克	CTS	后变速器离合器控制模块	√	√	√	√	√	0113
2015	凯迪拉克	CTS	远程雷达传感器模块	√	√	√	√		0260
2015	凯迪拉克	CTS	左前短程雷达传感器模块	√	√	√			
2015	凯迪拉克	CTS	右前短程雷达传感器模块	√	√	√			
2015	凯迪拉克	CTS	后部短程雷达传感器模块	√	√	√			
2015	凯迪拉克	CTS	主动安全控制模块	√	√	√	√	√	
2015	凯迪拉克	CTS	前视摄像头模块	√	√	√	√	√	0196 0205 075A
2015	凯迪拉克	CTS	左侧物体检测控制模块	√	√	√	√	√	
2015	凯迪拉克	CTS	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	0247 0271
2015	凯迪拉克	CTS	行人碰撞检测模块	√	√	√	√		0170
2015	凯迪拉克	CTS	右侧物体检测控制模块	√	√	√	√	√	
2015	凯迪拉克	CTS	座椅记忆控制模块 - 驾驶员	√	√	√	√	√	0759
2015	凯迪拉克	CTS	驻车制动控制模块	√	√	√	√	√	0229
2015	凯迪拉克	CTS	动力转向控制模块	√	√	√	√		0103 0080 0089 0084
2015	凯迪拉克	CTS	悬架控制模块	√	√	√	√	√	0114 0198 0245
2015	凯迪拉克	CTS	方向盘转角传感器模块	√	√	√			0104 0090
2015	凯迪拉克	CTS	多轴加速度传感器模块	√	√	√			0111
2015	凯迪拉克	CTS	挂车接口控制模块	√	√	√	√	√	0247
2015	凯迪拉克	CTS	座椅安全带卷收器电机模块 - 左侧	√	√	√	√	√	0266
2015	凯迪拉克	CTS	乘客感知模块	√	√	√	√		0057
2015	凯迪拉克	CTS	座椅安全带卷收器电机模块 - 右侧	√	√	√	√	√	0266
2015	凯迪拉克	CTS	无钥匙进入控制模块	√	√	√	√	√	
2015	凯迪拉克	CTS	导航控制模块	√	√	√	√	√	
2015	凯迪拉克	CTS	分动箱控制模块	√	√	√	√	√	0100 0099 0053
2015	凯迪拉克	CTS	收音机	√	√	√	√	√	0226 0150
2015	凯迪拉克	CTS	人机界面控制模块	√	√	√	√	√	0150

2015	凯迪拉克	CTS	放大器	√	√	√	√		
2015	凯迪拉克	CTS	举升门控制模块	√	√	√	√		0254
2015	凯迪拉克	CTS	座椅记忆控制模块	√	√	√	√	√	
2015	凯迪拉克	CTS	遥控门锁接收器	√	√	√	√	√	0110 0160 0159 0791 0233
2015	凯迪拉克	CTS	驾驶员车门开关面板控制模块	√	√	√	√	√	
2015	凯迪拉克	CTS	乘客车门开关面板控制模块	√	√	√	√	√	
2015	凯迪拉克	CTS	电视天线模块	√	√	√	√	√	
2015	凯迪拉克	CTS	辅助车身控制模块	√	√	√	√	√	0050
2015	凯迪拉克	ELR	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0209 0132 0067 0086 0223 0176
2015	凯迪拉克	ELR	变速器控制模块	√	√	√	√	√	
2015	凯迪拉克	ELR	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0263 07A9 0111
2015	凯迪拉克	ELR	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0172 0134 0111 0729
2015	凯迪拉克	ELR	车身控制模块	√	√	√	√	√	0199 0239 0161 0162 0163 0164 0165 0166 0167 0168 0243 0263 0203 0201 0208 0206 0083 0160 0233 0159
2015	凯迪拉克	ELR	组合仪表	√	√	√	√	√	0247
2015	凯迪拉克	ELR	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0007 0129
2015	凯迪拉克	ELR	收音机/HVAC控制装置	√	√	√	√	√	
2015	凯迪拉克	ELR	电动空调压缩机控制模块	√					
2015	凯迪拉克	ELR	蓄电池能量控制模块	√			√		
2015	凯迪拉克	ELR	冷却液加热器控制模块	√	√	√			
2015	凯迪拉克	ELR	蓄电池充电器控制模块	√			√		
2015	凯迪拉克	ELR	混合动力系控制模块2	√	√	√	√	√	0124 0125 0056 0218 0122 0123 0127
2015	凯迪拉克	ELR	远程通信接口控制模块	√	√	√	√	√	0259 0048 0011 0010
2015	凯迪拉克	ELR	前大灯控制模块	√	√	√	√	√	0195
2015	凯迪拉克	ELR	转向柱锁止控制模块	√	√	√	√		

2015	凯迪拉克	ELR	底盘控制模块	√	√	√	√	√	0217 0095 0194 0245
2015	凯迪拉克	ELR	前视摄像头模块	√	√	√	√	√	0205 0196 075A
2015	凯迪拉克	ELR	左侧物体检测控制模块	√	√	√		√	
2015	凯迪拉克	ELR	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	0247
2015	凯迪拉克	ELR	右侧物体检测控制模块	√	√	√		√	
2015	凯迪拉克	ELR	距离感应巡航控制模块	√	√	√	√		0047
2015	凯迪拉克	ELR	乘客感知模块	√	√	√	√		0057
2015	凯迪拉克	ELR	无钥匙进入控制模块	√	√	√	√	√	
2015	凯迪拉克	ELR	人机界面控制模块	√	√	√	√	√	0150
2015	凯迪拉克	ELR	放大器	√	√	√	√		
2015	凯迪拉克	ELR	收音机	√	√	√	√	√	0226 0150
2015	凯迪拉克	ELR	行人警报声音控制模块	√	√	√	√	√	
2015	凯迪拉克	ELR	驻车制动控制模块	√	√	√	√	√	0229
2015	凯迪拉克	ELR	多轴加速度传感器模块	√	√	√			0111
2015	凯迪拉克	ELR	混合动力系控制模块	√	√	√	√	√	
2015	凯迪拉克	ELR	方向盘转角传感器模块	√	√	√			0104 0090
2015	凯迪拉克	ELR	驱动电机控制模块1	√	√	√	√		
2015	凯迪拉克	ELR	驱动电机控制模块2	√	√	√	√		
2015	凯迪拉克	ELR	辅助变速器油泵	√	√	√	√		
2015	凯迪拉克	ELR	悬架控制模块	√	√	√	√	√	
2015	凯迪拉克	ELR	座椅记忆控制模块 - 驾驶员	√	√	√	√	√	0759
2015	凯迪拉克	ELR	动力转向控制模块	√	√	√	√		0103 0250 0089
2015	凯迪拉克	Escalade	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0263 0156 0209 0076 0077 0132 0067 0086 0154 0223 0006 0131 0258
2015	凯迪拉克	Escalade	变速器控制模块	√	√	√	√	√	0034 0033 0024 0026 0028 0030 0032 0023 0025 0027 0029 0031 0017
2015	凯迪拉克	Escalade	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0225 0090 0111 0277
2015	凯迪拉克	Escalade	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0172 0134 0111

2015	凯迪拉克	Escalade	车身控制模块	√	√	√	√	√	0199 0239 0161 0162 0163 0164 0165 0166 0167 0168 0243 0263 0203 0201 0208 0206 0083 0160 0233 0159
2015	凯迪拉克	Escalade	组合仪表	√	√	√	√	√	0247
2015	凯迪拉克	Escalade	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0007 0129
2015	凯迪拉克	Escalade	收音机/HVAC控制装置	√	√	√	√	√	
2015	凯迪拉克	Escalade	混合动力系控制模块	√	√	√	√	√	
2015	凯迪拉克	Escalade	分动箱控制模块	√	√	√	√	√	0037
2015	凯迪拉克	Escalade	驱动电机控制模块1	√			√		
2015	凯迪拉克	Escalade	驱动电机控制模块2	√			√		
2015	凯迪拉克	Escalade	辅助变速器油泵	√	√	√	√		
2015	凯迪拉克	Escalade	蓄电池能量控制模块	√			√		
2015	凯迪拉克	Escalade	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	0247 0271
2015	凯迪拉克	Escalade	左侧物体检测控制模块	√	√	√		√	
2015	凯迪拉克	Escalade	远程通信接口控制模块	√	√	√	√	√	0465 0259 0048 0011 0010
2015	凯迪拉克	Escalade	乘客感知模块	√	√	√	√	√	0057
2015	凯迪拉克	Escalade	无钥匙进入控制模块	√	√	√	√	√	
2015	凯迪拉克	Escalade	动力转向控制模块	√	√	√	√	√	0150
2015	凯迪拉克	Escalade	多轴加速度传感器模块	√	√	√			0175
2015	凯迪拉克	Escalade	方向盘转角传感器模块	√	√	√			0093 0091
2015	凯迪拉克	Escalade	悬架控制模块	√	√	√	√	√	0245
2015	凯迪拉克	Escalade	底盘控制模块	√	√	√	√	√	0217 0095 0194 0245
2015	凯迪拉克	Escalade	转向柱锁止控制模块	√	√	√	√		
2015	凯迪拉克	Escalade	前视摄像头模块	√	√	√	√	√	0196 0205 075A
2015	凯迪拉克	Escalade	座椅记忆控制模块 - 驾驶员	√	√	√	√	√	0759
2015	凯迪拉克	Escalade	举升门控制模块	√	√	√	√	√	0254 0146 0169
2015	凯迪拉克	Escalade	座椅安全带卷收器电机模块 - 左侧	√	√	√	√	√	0266
2015	凯迪拉克	Escalade	座椅安全带卷收器电机模块 - 右侧	√	√	√	√	√	0266
2015	凯迪拉克	Escalade	远程雷达传感器模块	√	√	√	√		0260
2015	凯迪拉克	Escalade	放大器	√	√	√	√		

2015	凯迪拉克	Escalade	收音机	√	√	√	√	√	0226 0150
2015	凯迪拉克	Escalade	媒体光盘播放器	√	√	√	√	√	
2015	凯迪拉克	Escalade	人机界面控制模块	√	√	√	√	√	0150
2015	凯迪拉克	Escalade	辅助踏板控制模块	√	√	√	√	√	
2015	凯迪拉克	Escalade	驻车制动控制模块	√	√	√	√	√	0229
2015	凯迪拉克	Escalade	左前短程雷达传感器模块	√	√	√			
2015	凯迪拉克	Escalade	右前短程雷达传感器模块	√	√	√			
2015	凯迪拉克	Escalade	右后短程雷达传感器模块	√	√	√			
2015	凯迪拉克	Escalade	左后短程雷达传感器模块	√	√	√			
2015	凯迪拉克	Escalade	主动安全控制模块	√	√	√	√	√	
2015	凯迪拉克	Escalade	视频处理控制模块	√	√	√	√	√	
2015	凯迪拉克	Escalade	座椅记忆控制模块 - 乘客	√	√	√	√	√	
2015	凯迪拉克	Escalade ESV	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0263 0156 0209 0076 0077 0132 0067 0086 0154 0223 0006 0131 0258
2015	凯迪拉克	Escalade ESV	变速器控制模块	√	√	√	√	√	0034 0033 0024 0026 0028 0030 0032 0023 0025 0027 0029 0031 0017
2015	凯迪拉克	Escalade ESV	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0225 0090 0111 0277
2015	凯迪拉克	Escalade ESV	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0172 0134 0111
2015	凯迪拉克	Escalade ESV	车身控制模块	√	√	√	√	√	0199 0239 0161 0162 0163 0164 0165 0166 0167 0168 0243 0263 0203 0201 0208 0206 0083 0160 0233 0159
2015	凯迪拉克	Escalade ESV	组合仪表	√	√	√	√	√	0247
2015	凯迪拉克	Escalade ESV	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0007 0129
2015	凯迪拉克	Escalade ESV	收音机/HVAC控制装置	√	√	√	√	√	
2015	凯迪拉克	Escalade ESV	多轴加速度传感器模块	√	√	√			0175



2015	凯迪拉克	Escalade ESV	动力转向控制模块	√	√	√	√	√	0150
2015	凯迪拉克	Escalade ESV	方向盘转角传感器模块	√	√	√			0093 0091
2015	凯迪拉克	Escalade ESV	悬架控制模块	√	√	√	√	√	0245
2015	凯迪拉克	Escalade ESV	底盘控制模块	√	√	√	√	√	0217 0095 0194 0245
2015	凯迪拉克	Escalade ESV	乘客感知模块	√	√	√	√	√	0057
2015	凯迪拉克	Escalade ESV	无钥匙进入控制模块	√	√	√	√	√	
2015	凯迪拉克	Escalade ESV	分动箱控制模块	√	√	√	√	√	0037
2015	凯迪拉克	Escalade ESV	转向柱锁止控制模块	√	√	√	√		
2015	凯迪拉克	Escalade ESV	前视摄像头模块	√	√	√	√	√	0196 0205 075A
2015	凯迪拉克	Escalade ESV	左侧物体检测控制模块	√	√	√		√	
2015	凯迪拉克	Escalade ESV	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	0247 0271
2015	凯迪拉克	Escalade ESV	座椅记忆控制模块 - 驾驶员	√	√	√	√	√	0759
2015	凯迪拉克	Escalade ESV	举升门控制模块	√	√	√	√	√	0254 0146 0169
2015	凯迪拉克	Escalade ESV	远程通信接口控制模块	√	√	√	√	√	0465 0259 0048 0011 0010
2015	凯迪拉克	Escalade ESV	座椅安全带卷收器电机模块 - 左侧	√	√	√	√	√	0266
2015	凯迪拉克	Escalade ESV	座椅安全带卷收器电机模块 - 右侧	√	√	√	√	√	0266
2015	凯迪拉克	Escalade ESV	远程雷达传感器模块	√	√	√	√		0260
2015	凯迪拉克	Escalade ESV	放大器	√	√	√	√		
2015	凯迪拉克	Escalade ESV	收音机	√	√	√	√	√	0226 0150
2015	凯迪拉克	Escalade ESV	媒体光盘播放器	√	√	√	√	√	
2015	凯迪拉克	Escalade ESV	人机界面控制模块	√	√	√	√	√	0150
2015	凯迪拉克	Escalade ESV	辅助踏板控制模块	√	√	√	√	√	
2015	凯迪拉克	Escalade ESV	驻车制动控制模块	√	√	√	√	√	0229
2015	凯迪拉克	Escalade ESV	左前短程雷达传感器模块	√	√	√			
2015	凯迪拉克	Escalade ESV	左后短程雷达传感器模块	√	√	√			
2015	凯迪拉克	Escalade ESV	右前短程雷达传感器模块	√	√	√			
2015	凯迪拉克	Escalade ESV	右后短程雷达传感器模块	√	√	√			
2015	凯迪拉克	Escalade ESV	主动安全控制模块	√	√	√	√	√	
2015	凯迪拉克	Escalade ESV	视频处理控制模块	√	√	√	√	√	
2015	凯迪拉克	Escalade ESV	座椅记忆控制模块 - 乘客	√	√	√	√	√	
2015	凯迪拉克	SRX	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0263 0156 0209 0132 0067 0086 0223 0258 0212
2015	凯迪拉克	SRX	变速器控制模块	√	√	√	√	√	0034



2015	凯迪拉克	SRX	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0225 0090 0175
2015	凯迪拉克	SRX	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0172 0134
2015	凯迪拉克	SRX	车身控制模块	√	√	√	√	√	0199 0239 0161 0162 0163 0164 0165 0166 0167 0168 0243 0263 0203 0201 0208 0206 0083 0160 0233 0159
2015	凯迪拉克	SRX	组合仪表	√	√	√	√	√	0247
2015	凯迪拉克	SRX	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0007 0129
2015	凯迪拉克	SRX	收音机/HVAC控制装置	√	√	√	√	√	
2015	凯迪拉克	SRX	远程通信接口控制模块	√	√	√	√	√	0259 0048 0011 0010
2015	凯迪拉克	SRX	举升门控制模块	√	√	√	√		0254
2015	凯迪拉克	SRX	转向柱锁止控制模块	√	√	√	√		
2015	凯迪拉克	SRX	前大灯控制模块	√	√	√	√	√	0195
2015	凯迪拉克	SRX	后差速器离合器控制模块	√	√	√	√	√	
2015	凯迪拉克	SRX	多轴加速度传感器模块	√	√	√			0174 0175
2015	凯迪拉克	SRX	方向盘转角传感器模块	√	√	√			0104 0090
2015	凯迪拉克	SRX	悬架控制模块	√	√	√	√	√	
2015	凯迪拉克	SRX	挂车接口控制模块	√	√	√	√	√	0247
2015	凯迪拉克	SRX	放大器	√	√	√	√		
2015	凯迪拉克	SRX	人机界面控制模块	√	√	√	√	√	0150
2015	凯迪拉克	SRX	媒体光盘播放器	√	√	√	√	√	
2015	凯迪拉克	SRX	后部音频控制模块	√	√	√	√	√	
2015	凯迪拉克	SRX	收音机	√	√	√	√	√	0226 0150
2015	凯迪拉克	SRX	导航控制模块	√	√	√	√	√	
2015	凯迪拉克	SRX	远程雷达传感器模块	√	√	√	√		0260
2015	凯迪拉克	SRX	左前短程雷达传感器模块	√	√	√			
2015	凯迪拉克	SRX	右前短程雷达传感器模块	√	√	√			
2015	凯迪拉克	SRX	后部短程雷达传感器模块	√	√	√			
2015	凯迪拉克	SRX	主动安全控制模块	√	√	√	√	√	
2015	凯迪拉克	SRX	前视摄像头模块	√	√	√	√	√	0196 0205 075A
2015	凯迪拉克	SRX	左侧物体检测控制模块	√	√	√		√	
2015	凯迪拉克	SRX	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	0247

2015	凯迪拉克	SRX	后排座椅加热控制模块	√	√	√	√	√	
2015	凯迪拉克	SRX	右侧物体检测控制模块	√	√	√		√	
2015	凯迪拉克	SRX	座椅记忆控制模块 - 驾驶员	√	√	√	√	√	0759
2015	凯迪拉克	SRX	乘客感知模块	√	√	√	√		0057
2015	凯迪拉克	SRX	无钥匙进入控制模块	√	√	√	√	√	
2015	凯迪拉克	SRX	驻车制动控制模块	√	√	√	√	√	0229
2015	凯迪拉克	XTS	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0263 0156 0209 0132 0067 0086 0223 0258 0006 0131
2015	凯迪拉克	XTS	变速器控制模块	√	√	√	√	√	0034
2015	凯迪拉克	XTS	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0225 0090 0175
2015	凯迪拉克	XTS	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0172 0134 0111 0729
2015	凯迪拉克	XTS	车身控制模块	√	√	√	√	√	0199 0239 0161 0162 0163 0164 0165 0166 0167 0168 0243 0263 0203 0201 0208 0206 0083 0160 0233 0159
2015	凯迪拉克	XTS	组合仪表	√	√	√	√	√	0247
2015	凯迪拉克	XTS	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0007 0129
2015	凯迪拉克	XTS	收音机/HVAC控制装置	√	√	√	√	√	
2015	凯迪拉克	XTS	远程通信接口控制模块	√	√	√	√	√	0259 0048 0011 0010
2015	凯迪拉克	XTS	前大灯控制模块	√	√	√	√	√	0195
2015	凯迪拉克	XTS	后差速器离合器控制模块	√	√	√	√	√	
2015	凯迪拉克	XTS	主动安全控制模块	√	√	√	√	√	
2015	凯迪拉克	XTS	前视摄像头模块	√	√	√	√	√	0196 0205 075A
2015	凯迪拉克	XTS	左侧物体检测控制模块	√	√	√		√	
2015	凯迪拉克	XTS	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	0247 0271
2015	凯迪拉克	XTS	座椅记忆控制模块 - 驾驶员	√	√	√	√	√	0759
2015	凯迪拉克	XTS	座椅记忆控制模块 - 乘客	√	√	√	√	√	
2015	凯迪拉克	XTS	右侧物体检测控制模块	√	√	√		√	
2015	凯迪拉克	XTS	驻车制动控制模块	√	√	√	√	√	0229

2015	凯迪拉克	XTS	悬架控制模块	√	√	√	√	√	0114 0198 0245
2015	凯迪拉克	XTS	方向盘转角传感器模块	√	√	√			0104 0090
2015	凯迪拉克	XTS	多轴加速度传感器模块	√	√	√			0111
2015	凯迪拉克	XTS	乘客感知模块	√	√	√	√		0057
2015	凯迪拉克	XTS	无钥匙进入控制模块	√	√	√	√	√	
2015	凯迪拉克	XTS	左前短程雷达传感器模块	√	√	√			
2015	凯迪拉克	XTS	远程雷达传感器模块	√	√	√	√		0260
2015	凯迪拉克	XTS	后部短程雷达传感器模块	√	√	√			
2015	凯迪拉克	XTS	右前短程雷达传感器模块	√	√	√			
2015	凯迪拉克	XTS	底盘控制模块	√	√	√	√	√	0217
2015	凯迪拉克	XTS	动力转向控制模块	√	√	√	√	√	0092
2015	凯迪拉克	XTS	收音机	√	√	√	√	√	0226 0150
2015	凯迪拉克	XTS	人机界面控制模块	√	√	√	√	√	0150
2015	凯迪拉克	XTS	放大器	√	√	√	√		
2015	凯迪拉克	XTS	媒体光盘播放器	√	√	√	√	√	
2014	凯迪拉克	ATS	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0156 0209 0132 0067 0066 0086 0223 0258 0263 0213 0006 0131
2014	凯迪拉克	ATS	变速器控制模块	√	√	√	√	√	0034
2014	凯迪拉克	ATS	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0225 0090 0111 0229
2014	凯迪拉克	ATS	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0172 0134 0111 0729
2014	凯迪拉克	ATS	车身控制模块	√	√	√	√	√	0199 0239 0161 0162 0163 0164 0165 0166 0167 0168 0243 0263 0203 0201 0208 0206 0083 0160 0233 0159
2014	凯迪拉克	ATS	组合仪表	√	√	√	√	√	0247
2014	凯迪拉克	ATS	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0007 0129
2014	凯迪拉克	ATS	收音机/HVAC控制装置		√	√			
2014	凯迪拉克	ATS	前大灯控制模块	√	√	√	√	√	0195

2014	凯迪拉克	ATS	远程通信接口控制模块	√	√	√	√	√	0465 0259 0048 0011 0010
2014	凯迪拉克	ATS	底盘控制模块	√	√	√	√	√	0217 0095 0194
2014	凯迪拉克	ATS	乘客感知模块	√	√	√	√		0057
2014	凯迪拉克	ATS	无钥匙进入控制模块	√	√	√	√	√	
2014	凯迪拉克	ATS	转向柱锁止控制模块	√	√	√	√		
2014	凯迪拉克	ATS	分动箱控制模块	√	√	√	√	√	0099 0100 0053
2014	凯迪拉克	ATS	主动安全控制模块	√	√	√	√	√	
2014	凯迪拉克	ATS	前视摄像头模块	√	√	√	√	√	0196 0205 075A
2014	凯迪拉克	ATS	左侧物体检测控制模块	√	√	√		√	
2014	凯迪拉克	ATS	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	0247
2014	凯迪拉克	ATS	行人碰撞检测模块	√	√	√	√		0170
2014	凯迪拉克	ATS	右侧物体检测控制模块	√	√	√		√	
2014	凯迪拉克	ATS	座椅记忆控制模块 - 驾驶员	√	√	√	√	√	0759
2014	凯迪拉克	ATS	多轴加速度传感器模块	√	√	√			0111
2014	凯迪拉克	ATS	驻车制动控制模块	√	√	√	√	√	0229
2014	凯迪拉克	ATS	动力转向控制模块	√	√	√	√		0103 0080 0089 0084
2014	凯迪拉克	ATS	方向盘转角传感器模块	√	√	√			0104 0090
2014	凯迪拉克	ATS	悬架控制模块	√	√	√	√	√	0114 0198 0245
2014	凯迪拉克	ATS	远程雷达传感器模块	√	√	√	√		0260
2014	凯迪拉克	ATS	后部短程雷达传感器模块	√	√	√			
2014	凯迪拉克	ATS	左前短程雷达传感器模块	√	√	√			
2014	凯迪拉克	ATS	右前短程雷达传感器模块	√	√	√			
2014	凯迪拉克	ATS	人机界面控制模块	√	√	√	√	√	0150
2014	凯迪拉克	ATS	媒体光盘播放器	√	√	√	√	√	
2014	凯迪拉克	ATS	收音机	√	√	√	√	√	0226 0150
2014	凯迪拉克	ATS	放大器	√	√	√	√		
2014	凯迪拉克	ATS	挂车接口控制模块	√	√	√	√	√	0247
2014	凯迪拉克	ATS	导航控制模块	√	√	√	√	√	
2014	凯迪拉克	CTS	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0263 0156 0209 0132 0067 0086 0223 0006 0131 0258 0066
2014	凯迪拉克	CTS	变速器控制模块	√	√	√	√	√	0034 0106

2014	凯迪拉克	CTS	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0225 0090 0175 0111 0229
2014	凯迪拉克	CTS	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0172 0261 0134 0111 0729
2014	凯迪拉克	CTS	车身控制模块	√	√	√	√	√	0263 0261 0199 0239 0161 0162 0163 0164 0165 0166 0167 0168 0243 0203 0201 0208 0206 0083 0160 0233 0159
2014	凯迪拉克	CTS	防盗模块	√	√	√	√		
2014	凯迪拉克	CTS	组合仪表	√	√	√	√	√	0247
2014	凯迪拉克	CTS	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0129 0007
2014	凯迪拉克	CTS	收音机/HVAC控制装置	√	√	√	√	√	
2014	凯迪拉克	CTS	底盘控制模块	√	√	√	√	√	0217 0095 0194
2014	凯迪拉克	CTS	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	0247 0271
2014	凯迪拉克	CTS	分动箱控制模块	√	√	√	√	√	0100 0099 0053
2014	凯迪拉克	CTS	左侧物体检测控制模块	√	√	√	√	√	
2014	凯迪拉克	CTS	右侧物体检测控制模块	√	√	√	√	√	
2014	凯迪拉克	CTS	远程通信接口控制模块	√	√	√	√	√	0465 0259 0048 0011 0010
2014	凯迪拉克	CTS	前大灯控制模块	√	√	√	√	√	0195
2014	凯迪拉克	CTS	座椅安全带卷收器电机模块 - 左侧	√	√	√	√	√	0266
2014	凯迪拉克	CTS	乘客感知模块	√	√	√	√		0057
2014	凯迪拉克	CTS	座椅安全带卷收器电机模块 - 右侧	√	√	√	√	√	0266
2014	凯迪拉克	CTS	无钥匙进入控制模块	√	√	√	√	√	
2014	凯迪拉克	CTS	后差速器离合器控制模块	√	√	√	√	√	0113
2014	凯迪拉克	CTS	转向柱锁止控制模块	√	√	√	√		
2014	凯迪拉克	CTS	座椅记忆控制模块 - 驾驶员	√	√	√	√	√	0759
2014	凯迪拉克	CTS	挂车接口控制模块	√	√	√	√	√	0247
2014	凯迪拉克	CTS	收音机	√	√	√	√	√	0226 0150
2014	凯迪拉克	CTS	放大器	√	√	√	√		
2014	凯迪拉克	CTS	人机界面控制模块	√	√	√	√	√	0150
2014	凯迪拉克	CTS	主动安全控制模块	√	√	√	√	√	
2014	凯迪拉克	CTS	前视摄像头模块	√	√	√	√	√	0196 0205 075A

2014	凯迪拉克	CTS	行人碰撞检测模块	√	√	√	√		0170
2014	凯迪拉克	CTS	驻车制动控制模块	√	√	√	√	√	0229
2014	凯迪拉克	CTS	悬架控制模块	√	√	√	√	√	0114 0198 0245
2014	凯迪拉克	CTS	远程雷达传感器模块	√	√	√	√		0260
2014	凯迪拉克	CTS	左前短程雷达传感器模块	√	√	√			
2014	凯迪拉克	CTS	右前短程雷达传感器模块	√	√	√			
2014	凯迪拉克	CTS	后部短程雷达传感器模块	√	√	√			
2014	凯迪拉克	CTS	多轴加速度传感器模块	√	√	√			0111
2014	凯迪拉克	CTS	动力转向控制模块	√	√	√	√		0103 0080 0089 0084
2014	凯迪拉克	CTS	方向盘转角传感器模块	√	√	√			0104 0090
2014	凯迪拉克	CTS	导航控制模块	√	√	√	√	√	
2014	凯迪拉克	CTS	辅助车身控制模块	√	√	√	√	√	0050
2014	凯迪拉克	CTS	举升门控制模块	√	√	√	√		0254
2014	凯迪拉克	CTS	遥控门锁接收器	√	√	√	√	√	0110 0160 0159 0791 0233 0204 0239 0161 0162 0163 0164
2014	凯迪拉克	CTS	座椅记忆控制模块	√	√	√	√	√	
2014	凯迪拉克	CTS	驾驶员车门开关面板控制模块	√	√	√	√	√	
2014	凯迪拉克	CTS	乘客车门开关面板控制模块	√	√	√	√	√	
2014	凯迪拉克	CTS	电视天线模块	√	√	√	√	√	
2014	凯迪拉克	ELR	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0209 0132 0067 0086 0223 0176
2014	凯迪拉克	ELR	变速器控制模块	√	√	√	√	√	
2014	凯迪拉克	ELR	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0263 07A9 0111
2014	凯迪拉克	ELR	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0172 0134 0111 0729
2014	凯迪拉克	ELR	车身控制模块	√	√	√	√	√	0199 0239 0161 0162 0163 0164 0165 0166 0167 0168 0243 0263 0203 0201 0208 0206 0083 0160 0233 0159
2014	凯迪拉克	ELR	组合仪表	√	√	√	√	√	0247



2014	凯迪拉克	ELR	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0007 0129
2014	凯迪拉克	ELR	收音机/HVAC控制装置		√	√			
2014	凯迪拉克	ELR	混合动力系控制模块	√	√	√	√	√	
2014	凯迪拉克	ELR	辅助变速器油泵	√	√	√	√		
2014	凯迪拉克	ELR	驱动电机控制模块1	√	√	√	√		
2014	凯迪拉克	ELR	驱动电机控制模块2	√	√	√	√		
2014	凯迪拉克	ELR	远程通信接口控制模块	√	√	√	√	√	0465 0259 0048 0011 0010
2014	凯迪拉克	ELR	电动空调压缩机控制模块	√					
2014	凯迪拉克	ELR	蓄电池能量控制模块	√			√		
2014	凯迪拉克	ELR	蓄电池充电器控制模块	√			√		
2014	凯迪拉克	ELR	冷却液加热器控制模块	√	√	√			
2014	凯迪拉克	ELR	混合动力系控制模块2	√	√	√	√	√	0124 0125 0056 0218 0122 0123 0127
2014	凯迪拉克	ELR	底盘控制模块	√	√	√	√	√	0217 0095 0194
2014	凯迪拉克	ELR	无钥匙进入控制模块	√	√	√	√	√	
2014	凯迪拉克	ELR	乘客感知模块	√	√	√	√		0057
2014	凯迪拉克	ELR	转向柱锁止控制模块	√	√	√	√		
2014	凯迪拉克	ELR	驻车制动控制模块	√	√	√	√	√	0229
2014	凯迪拉克	ELR	前视摄像头模块	√	√	√	√	√	0205 0196 075A
2014	凯迪拉克	ELR	左侧物体检测控制模块	√	√	√		√	
2014	凯迪拉克	ELR	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	0247
2014	凯迪拉克	ELR	右侧物体检测控制模块	√	√	√		√	
2014	凯迪拉克	ELR	座椅记忆控制模块 - 驾驶员	√	√	√	√	√	0759
2014	凯迪拉克	ELR	悬架控制模块	√	√	√	√	√	
2014	凯迪拉克	ELR	多轴加速度传感器模块	√	√	√			0111
2014	凯迪拉克	ELR	方向盘转角传感器模块	√	√	√			0104 0090
2014	凯迪拉克	ELR	行人警报声音控制模块	√	√	√	√	√	
2014	凯迪拉克	ELR	人机界面控制模块	√	√	√	√	√	0150
2014	凯迪拉克	ELR	收音机	√	√	√	√	√	0226 0150
2014	凯迪拉克	ELR	放大器	√	√	√	√		
2014	凯迪拉克	ELR	距离感应巡航控制模块	√	√	√	√		0047
2014	凯迪拉克	ELR	动力转向控制模块	√	√	√	√		0103 0250 0089



2014	凯迪拉克	Escalade	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0156 0209 0132 0067 0263 0086 0223 0258
2014	凯迪拉克	Escalade	变速器控制模块	√	√	√	√	√	0034
2014	凯迪拉克	Escalade	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0225 0175
2014	凯迪拉克	Escalade	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0172 0261
2014	凯迪拉克	Escalade	车身控制模块	√	√	√	√	√	0263 0261
2014	凯迪拉克	Escalade	防盗模块	√	√	√	√		
2014	凯迪拉克	Escalade	组合仪表	√	√	√	√	√	
2014	凯迪拉克	Escalade	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0116 0007 0129
2014	凯迪拉克	Escalade	遥控门锁接收器	√	√	√	√	√	0204 0239 0161 0162 0163 0164 0159 0160 0791 0233
2014	凯迪拉克	Escalade	数字式收音机控制模块	√	√	√	√	√	
2014	凯迪拉克	Escalade	举升门控制模块	√	√	√	√		0254
2014	凯迪拉克	Escalade	远程通信接口控制模块	√	√	√	√	√	0465 0259 0048 0011 0010
2014	凯迪拉克	Escalade	底盘控制模块	√	√	√	√	√	0217
2014	凯迪拉克	Escalade	分动箱控制模块	√	√	√	√	√	0037
2014	凯迪拉克	Escalade	乘客感知模块	√	√	√	√		
2014	凯迪拉克	Escalade	辅助车身控制模块	√	√	√	√	√	0050
2014	凯迪拉克	Escalade	左侧物体检测控制模块	√	√	√	√	√	
2014	凯迪拉克	Escalade	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	
2014	凯迪拉克	Escalade	后排座椅加热控制模块	√	√	√	√	√	
2014	凯迪拉克	Escalade	右侧物体检测控制模块	√	√	√	√	√	
2014	凯迪拉克	Escalade	座椅记忆控制模块	√	√	√	√	√	
2014	凯迪拉克	Escalade	驾驶员车门开关面板控制模块	√	√	√	√	√	
2014	凯迪拉克	Escalade	乘客车门开关面板控制模块	√	√	√	√	√	
2014	凯迪拉克	Escalade	收音机	√	√	√	√	√	
2014	凯迪拉克	Escalade	个人音频链路控制模块	√	√	√			0231
2014	凯迪拉克	Escalade	放大器	√	√	√	√		
2014	凯迪拉克	Escalade	后部音频控制模块	√	√	√	√		
2014	凯迪拉克	Escalade	辅助踏板控制模块	√	√	√	√	√	
2014	凯迪拉克	Escalade	悬架控制模块	√	√	√	√	√	0245

2014	凯迪拉克	Escalade ESV	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0156 0209 0132 0067 0263 0086 0223 0258
2014	凯迪拉克	Escalade ESV	变速器控制模块	√	√	√	√	√	0034
2014	凯迪拉克	Escalade ESV	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0225 0175
2014	凯迪拉克	Escalade ESV	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0172 0261
2014	凯迪拉克	Escalade ESV	车身控制模块	√	√	√	√	√	0263 0261
2014	凯迪拉克	Escalade ESV	防盗模块	√	√	√	√		
2014	凯迪拉克	Escalade ESV	组合仪表	√	√	√	√	√	
2014	凯迪拉克	Escalade ESV	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0116 0007 0129
2014	凯迪拉克	Escalade ESV	远程通信接口控制模块	√	√	√	√	√	0465 0259 0048 0011 0010
2014	凯迪拉克	Escalade ESV	乘客感知模块	√	√	√	√		
2014	凯迪拉克	Escalade ESV	遥控门锁接收器	√	√	√	√	√	0204 0239 0161 0162 0163 0164 0159 0160 0791 0233
2014	凯迪拉克	Escalade ESV	分动箱控制模块	√	√	√	√	√	0037
2014	凯迪拉克	Escalade ESV	左侧物体检测控制模块	√	√	√	√	√	
2014	凯迪拉克	Escalade ESV	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	
2014	凯迪拉克	Escalade ESV	后排座椅加热控制模块	√	√	√	√	√	
2014	凯迪拉克	Escalade ESV	右侧物体检测控制模块	√	√	√	√	√	
2014	凯迪拉克	Escalade ESV	座椅记忆控制模块	√	√	√	√	√	
2014	凯迪拉克	Escalade ESV	辅助车身控制模块	√	√	√	√	√	0050
2014	凯迪拉克	Escalade ESV	底盘控制模块	√	√	√	√	√	0217
2014	凯迪拉克	Escalade ESV	驾驶员车门开关面板控制模块	√	√	√	√	√	
2014	凯迪拉克	Escalade ESV	乘客车门开关面板控制模块	√	√	√	√	√	
2014	凯迪拉克	Escalade ESV	收音机	√	√	√	√	√	
2014	凯迪拉克	Escalade ESV	个人音频链路控制模块	√	√	√			0231
2014	凯迪拉克	Escalade ESV	放大器	√	√	√	√		
2014	凯迪拉克	Escalade ESV	数字式收音机控制模块	√	√	√	√	√	
2014	凯迪拉克	Escalade ESV	举升门控制模块	√	√	√	√		0254
2014	凯迪拉克	Escalade ESV	后部音频控制模块	√	√	√	√		
2014	凯迪拉克	Escalade ESV	悬架控制模块	√	√	√	√	√	0245
2014	凯迪拉克	Escalade ESV	辅助踏板控制模块	√	√	√	√	√	

2014	凯迪拉克	SRX	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0263 0156 0209 0132 0067 0086 0223 0258 0212
2014	凯迪拉克	SRX	变速器控制模块	√	√	√	√	√	0034
2014	凯迪拉克	SRX	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0225 0090 0175
2014	凯迪拉克	SRX	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0172 0134
2014	凯迪拉克	SRX	车身控制模块	√	√	√	√	√	0199 0239 0161 0162 0163 0164 0165 0166 0167 0168 0243 0263 0203 0201 0208 0206 0083 0160 0233 0159
2014	凯迪拉克	SRX	组合仪表	√	√	√	√	√	0247
2014	凯迪拉克	SRX	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0007 0129
2014	凯迪拉克	SRX	收音机/HVAC控制装置	√	√	√	√	√	
2014	凯迪拉克	SRX	远程通信接口控制模块	√	√	√	√	√	0465 0259 0048 0011 0010
2014	凯迪拉克	SRX	前大灯控制模块	√	√	√	√	√	0195
2014	凯迪拉克	SRX	举升门控制模块	√	√	√	√		0254
2014	凯迪拉克	SRX	多轴加速度传感器模块	√	√	√			0174 0175
2014	凯迪拉克	SRX	方向盘转角传感器模块	√	√	√			0104 0090
2014	凯迪拉克	SRX	悬架控制模块	√	√	√	√	√	
2014	凯迪拉克	SRX	转向柱锁止控制模块	√	√	√	√		
2014	凯迪拉克	SRX	后变速器离合器控制模块	√	√	√	√	√	
2014	凯迪拉克	SRX	无钥匙进入控制模块	√	√	√	√	√	
2014	凯迪拉克	SRX	乘客感知模块	√	√	√	√		0057
2014	凯迪拉克	SRX	挂车接口控制模块	√	√	√	√	√	0247
2014	凯迪拉克	SRX	后排座椅加热控制模块	√	√	√	√	√	
2014	凯迪拉克	SRX	前视摄像头模块	√	√	√	√	√	0196 0205 075A
2014	凯迪拉克	SRX	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	0247
2014	凯迪拉克	SRX	左侧物体检测控制模块	√	√	√		√	
2014	凯迪拉克	SRX	主动安全控制模块	√	√	√	√	√	
2014	凯迪拉克	SRX	右侧物体检测控制模块	√	√	√		√	
2014	凯迪拉克	SRX	座椅记忆控制模块 - 驾驶员	√	√	√	√	√	0759
2014	凯迪拉克	SRX	驻车制动控制模块	√	√	√	√	√	0229

2014	凯迪拉克	SRX	远程雷达传感器模块	√	√	√	√		0260
2014	凯迪拉克	SRX	后部短程雷达传感器模块	√	√	√			
2014	凯迪拉克	SRX	右前短程雷达传感器模块	√	√	√			
2014	凯迪拉克	SRX	左前短程雷达传感器模块	√	√	√			
2014	凯迪拉克	SRX	收音机	√	√	√	√	√	0226 0150
2014	凯迪拉克	SRX	媒体光盘播放器	√	√	√	√	√	
2014	凯迪拉克	SRX	人机界面控制模块	√	√	√	√	√	0150
2014	凯迪拉克	SRX	放大器	√	√	√	√		
2014	凯迪拉克	SRX	导航控制模块	√	√	√	√	√	
2014	凯迪拉克	XTS	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0263 0156 0209 0132 0067 0086 0223 0258 0006 0131
2014	凯迪拉克	XTS	变速器控制模块	√	√	√	√	√	0034
2014	凯迪拉克	XTS	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0225 0090 0175
2014	凯迪拉克	XTS	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0172 0134 0111 0729
2014	凯迪拉克	XTS	车身控制模块	√	√	√	√	√	0199 0239 0161 0162 0163 0164 0165 0166 0167 0168 0243 0263 0203 0201 0208 0206 0083 0160 0233 0159
2014	凯迪拉克	XTS	组合仪表	√	√	√	√	√	0247
2014	凯迪拉克	XTS	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0007 0129
2014	凯迪拉克	XTS	收音机/HVAC控制装置		√	√			
2014	凯迪拉克	XTS	主动安全控制模块	√	√	√	√	√	
2014	凯迪拉克	XTS	前视摄像头模块	√	√	√	√	√	0196 0205 075A
2014	凯迪拉克	XTS	左侧物体检测控制模块	√	√	√		√	
2014	凯迪拉克	XTS	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	0247 0271
2014	凯迪拉克	XTS	右侧物体检测控制模块	√	√	√		√	
2014	凯迪拉克	XTS	乘客感知模块	√	√	√	√		0057
2014	凯迪拉克	XTS	无钥匙进入控制模块	√	√	√	√	√	
2014	凯迪拉克	XTS	前大灯控制模块	√	√	√	√	√	0195

2014	凯迪拉克	XTS	远程通信接口控制模块	√	√	√	√	√	0465 0259 0048 0011 0010
2014	凯迪拉克	XTS	底盘控制模块	√	√	√	√	√	0217 0095 0194
2014	凯迪拉克	XTS	座椅记忆控制模块 - 驾驶员	√	√	√	√	√	0759
2014	凯迪拉克	XTS	座椅记忆控制模块 - 乘客	√	√	√	√	√	
2014	凯迪拉克	XTS	驻车制动控制模块	√	√	√	√	√	0229
2014	凯迪拉克	XTS	悬架控制模块	√	√	√	√	√	0114 0198 0245
2014	凯迪拉克	XTS	收音机	√	√	√	√	√	0226 0150
2014	凯迪拉克	XTS	远程雷达传感器模块	√	√	√	√		0260
2014	凯迪拉克	XTS	左前短程雷达传感器模块	√	√	√			
2014	凯迪拉克	XTS	后部短程雷达传感器模块	√	√	√			
2014	凯迪拉克	XTS	右前短程雷达传感器模块	√	√	√			
2014	凯迪拉克	XTS	放大器	√	√	√	√		
2014	凯迪拉克	XTS	人机界面控制模块	√	√	√	√	√	0150
2014	凯迪拉克	XTS	媒体光盘播放器	√	√	√	√	√	
2014	凯迪拉克	XTS	后变速器离合器控制模块	√	√	√	√	√	
2014	凯迪拉克	XTS	动力转向控制模块	√	√	√	√	√	0092
2014	凯迪拉克	XTS	多轴加速度传感器模块	√	√	√			0111
2014	凯迪拉克	XTS	方向盘转角传感器模块	√	√	√			0104 0090
2013	凯迪拉克	ATS	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0263 0305 0306 0067 0308 0217 0309
2013	凯迪拉克	ATS	燃油泵控制模块	√	√	√	√	√	0217
2013	凯迪拉克	ATS	变速器控制模块	√	√	√	√	√	0016
2013	凯迪拉克	ATS	分动箱控制模块	√	√	√	√	√	0099 0100
2013	凯迪拉克	ATS	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0225 0090 0111 0111
2013	凯迪拉克	ATS	驻车制动控制模块	√	√	√	√	√	0316
2013	凯迪拉克	ATS	多轴加速度传感器模块	√	√	√			0111 0111
2013	凯迪拉克	ATS	动力转向控制模块	√	√	√	√		0080
2013	凯迪拉克	ATS	方向盘转角传感器模块	√	√	√			
2013	凯迪拉克	ATS	悬架控制模块	√	√	√	√	√	0114 0198 0198 0245

2013	凯迪拉克	ATS	车体控制模块	√	√	√	√	√	0243 0263 0203 0201 0208 0206 0297 0298 0233 0159
2013	凯迪拉克	ATS	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0172 0172 0172 0111 0111 0111 0111 0111 0111
2013	凯迪拉克	ATS	乘客感知模块	√	√	√	√		0322
2013	凯迪拉克	ATS	仪表组	√	√	√	√	√	0301
2013	凯迪拉克	ATS	前大灯控制模块	√	√	√	√	√	0195
2013	凯迪拉克	ATS	收音机	√	√	√	√	√	0226 0150
2013	凯迪拉克	ATS	放大器	√	√	√	√		
2013	凯迪拉克	ATS	人机界面控制模块	√	√	√	√	√	0150
2013	凯迪拉克	ATS	远程通信接口控制模块	√	√	√	√	√	0465 0259
2013	凯迪拉克	ATS	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0311 0129
2013	凯迪拉克	ATS	座椅记忆控制模块	√	√	√	√	√	0310
2013	凯迪拉克	ATS	无钥匙进入控制模块	√	√	√	√	√	
2013	凯迪拉克	ATS	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	0301
2013	凯迪拉克	ATS	转向柱锁止控制模块	√	√	√	√		
2013	凯迪拉克	ATS	左前短程雷达传感器模块	√	√	√	√		
2013	凯迪拉克	ATS	右前短程雷达传感器模块	√	√	√	√		
2013	凯迪拉克	ATS	后部短程雷达传感器模块	√	√	√	√		
2013	凯迪拉克	ATS	左侧物体检测控制模块	√	√	√		√	
2013	凯迪拉克	ATS	右侧物体检测控制模块	√	√	√		√	
2013	凯迪拉克	ATS	挂车接口控制模块	√	√	√	√	√	0301
2013	凯迪拉克	ATS	前视摄像头模块	√	√	√	√	√	0205 0196
2013	凯迪拉克	ATS	远程雷达传感器模块	√	√	√	√		0340
2013	凯迪拉克	ATS	主动安全控制模块	√	√	√	√	√	
2013	凯迪拉克	SRX	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0263 0323 0305 0306 0067 0308 0217 0309 0373 0212
2013	凯迪拉克	SRX	变速器控制模块	√	√	√	√	√	0016
2013	凯迪拉克	SRX	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0225 0090 0111
2013	凯迪拉克	SRX	驻车制动控制模块	√	√	√	√	√	0316
2013	凯迪拉克	SRX	仪表组	√	√	√	√	√	0301



2013	凯迪拉克	SRX	前大灯控制模块	√	√	√	√	√	
2013	凯迪拉克	SRX	远程通信接口控制模块	√	√	√	√	√	0465 0259
2013	凯迪拉克	SRX	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0311 0129
2013	凯迪拉克	SRX	座椅记忆控制模块	√	√	√	√	√	0310
2013	凯迪拉克	SRX	后排座椅加热控制模块	√	√	√	√	√	
2013	凯迪拉克	SRX	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	0301
2013	凯迪拉克	SRX	转向柱锁止控制模块	√	√	√	√		
2013	凯迪拉克	SRX	左侧物体检测控制模块	√	√	√		√	
2013	凯迪拉克	SRX	右侧物体检测控制模块	√	√	√		√	
2013	凯迪拉克	SRX	挂车接口控制模块	√	√	√	√	√	0301
2013	凯迪拉克	SRX	举升门控制模块	√	√	√	√	√	0146
2013	凯迪拉克	SRX	收音机	√	√	√	√	√	0226 0150
2013	凯迪拉克	SRX	放大器	√	√	√	√		
2013	凯迪拉克	SRX	人机界面控制模块	√	√	√	√	√	0150
2013	凯迪拉克	SRX	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0172 0172
2013	凯迪拉克	SRX	乘客感知模块	√	√	√	√		0322
2013	凯迪拉克	SRX	无钥匙进入控制模块	√	√	√	√	√	
2013	凯迪拉克	SRX	后变速器离合器控制模块	√	√	√	√	√	
2013	凯迪拉克	SRX	车体控制模块	√	√	√	√	√	0243 0263 0203 0201 0208 0206 0297 0298 0233 0159
2013	凯迪拉克	SRX	前视摄像头模块	√	√	√	√	√	0205 0196
2013	凯迪拉克	SRX	多轴加速度传感器模块	√	√	√			
2013	凯迪拉克	SRX	方向盘转角传感器模块	√	√	√			
2013	凯迪拉克	SRX	悬架控制模块	√	√	√	√	√	
2013	凯迪拉克	SRX	远程雷达传感器模块	√	√	√	√		0340
2013	凯迪拉克	SRX	媒体光盘播放器	√	√	√	√	√	
2013	凯迪拉克	SRX	左前短程雷达传感器模块	√	√	√	√		
2013	凯迪拉克	SRX	右前短程雷达传感器模块	√	√	√	√		
2013	凯迪拉克	SRX	后部短程雷达传感器模块	√	√	√	√		
2013	凯迪拉克	XTS	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0263 0323 0305 0306 0067 0308 0217 0309
2013	凯迪拉克	XTS	燃油泵控制模块	√	√	√	√	√	0217
2013	凯迪拉克	XTS	变速器控制模块	√	√	√	√	√	0016



2013	凯迪拉克	XTS	后差速器离合器控制模块	√	√	√	√	√	
2013	凯迪拉克	XTS	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0225 0090 0111
2013	凯迪拉克	XTS	驻车制动控制模块	√	√	√	√	√	0316
2013	凯迪拉克	XTS	多轴加速度传感器模块	√	√	√			0111 0111
2013	凯迪拉克	XTS	动力转向控制模块	√	√	√	√		
2013	凯迪拉克	XTS	方向盘转角传感器模块	√	√	√			
2013	凯迪拉克	XTS	悬架控制模块	√	√	√	√	√	0114 0198 0198 0245
2013	凯迪拉克	XTS	车体控制模块	√	√	√	√	√	0243 0263 0203 0201 0208 0206 0297 0298 0233 0159
2013	凯迪拉克	XTS	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0172 0172 0172 0111 0111 0111 0111 0111 0111
2013	凯迪拉克	XTS	乘客感知模块	√	√	√	√		0322
2013	凯迪拉克	XTS	仪表组	√	√	√	√	√	0301
2013	凯迪拉克	XTS	前大灯控制模块	√	√	√	√	√	0195
2013	凯迪拉克	XTS	收音机	√	√	√	√	√	0226 0150
2013	凯迪拉克	XTS	放大器	√	√	√	√		
2013	凯迪拉克	XTS	人机界面控制模块	√	√	√	√	√	0150
2013	凯迪拉克	XTS	远程通信接口控制模块	√	√	√	√	√	0465 0259
2013	凯迪拉克	XTS	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0311 0129
2013	凯迪拉克	XTS	座椅记忆控制模块	√	√	√	√	√	0310
2013	凯迪拉克	XTS	无钥匙进入控制模块	√	√	√	√	√	
2013	凯迪拉克	XTS	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	0301
2013	凯迪拉克	XTS	前视摄像头模块	√	√	√	√	√	0205 0196
2013	凯迪拉克	XTS	远程雷达传感器模块	√	√	√	√		0340
2013	凯迪拉克	XTS	左前短程雷达传感器模块	√	√	√	√		
2013	凯迪拉克	CTS	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0493
2013	凯迪拉克	CTS	燃油泵控制模块	√	√	√	√	√	
2013	凯迪拉克	CTS	变速箱控制模块		√	√	√	√	
2013	凯迪拉克	CTS	分动箱控制模块	√	√	√	√	√	0493
2013	凯迪拉克	CTS	前大灯控制模块	√	√	√	√	√	
2013	凯迪拉克	CTS	举升门模块	√	√	√	√	√	
2013	凯迪拉克	CTS	车辆通讯接口模块	√	√	√	√	√	0494 0495 0496

2013	凯迪拉克	CTS	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2013	凯迪拉克	CTS	乘客监测系统	√	√	√	√	√	
2013	凯迪拉克	CTS	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	0497
2013	凯迪拉克	CTS	车身控制模块	√	√	√	√	√	0498
2013	凯迪拉克	CTS	车身控制模块	√	√	√	√	√	0499 0497
2013	凯迪拉克	CTS	记忆座椅模块	√	√	√	√	√	
2013	凯迪拉克	CTS	驻车辅助模块	√	√	√	√	√	
2013	凯迪拉克	CTS	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0500
2013	凯迪拉克	CTS	行人碰撞检测模块	√	√	√	√	√	0501
2013	凯迪拉克	CTS	放大器 (Bose)	√	√	√	√	√	0502
2013	凯迪拉克	CTS	驾驶员车门开关	√	√	√	√	√	
2013	凯迪拉克	CTS	乘客座车门开关	√	√	√	√	√	
2013	凯迪拉克	CTS	收音机	√	√	√	√	√	0503
2013	凯迪拉克	CTS	TV天线模块	√	√	√	√		0504 0505
2013	凯迪拉克	CTS	右侧物体检测模块	√	√	√	√		
2013	凯迪拉克	CTS	左侧物体检测模块	√	√	√	√	√	0494 0495 0496
2013	凯迪拉克	CTS	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0506
2013	凯迪拉克	CTS	驻车制动器控制模块	√	√	√	√	√	
2013	凯迪拉克	CTS	电子悬架控制		√	√	√	√	
2013	凯迪拉克	Escalade	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0493
2013	凯迪拉克	Escalade	变速箱控制模块		√	√	√	√	
2013	凯迪拉克	Escalade	燃油泵控制模块	√	√	√	√	√	
2013	凯迪拉克	Escalade	举升门模块	√	√	√	√	√	
2013	凯迪拉克	Escalade	车辆通讯接口模块	√	√	√	√	√	0494 0495 0496
2013	凯迪拉克	Escalade	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2013	凯迪拉克	Escalade	车身控制模块	√	√	√	√	√	0498
2013	凯迪拉克	Escalade	乘客监测系统	√	√	√	√		
2013	凯迪拉克	Escalade	遥控车门锁接收器	√	√	√	√	√	0513 0159
2013	凯迪拉克	Escalade	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	0497
2013	凯迪拉克	Escalade	防盗模块	√	√	√	√		
2013	凯迪拉克	Escalade	辅助台阶控制器	√	√	√	√	√	0531
2013	凯迪拉克	Escalade	记忆座椅模块	√	√	√	√	√	
2013	凯迪拉克	Escalade	车内后视镜模块	√	√	√	√	√	
2013	凯迪拉克	Escalade	后加热座椅模块	√	√	√	√		
2013	凯迪拉克	Escalade	驻车辅助模块	√	√	√	√		
2013	凯迪拉克	Escalade	左侧物体检测模块	√	√	√	√	√	

2013	凯迪拉克	Escalade	右侧物体检测模块	√	√	√	√		
2013	凯迪拉克	Escalade	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0500 0526
2013	凯迪拉克	Escalade	后HVAC/RSA	√	√	√	√	√	
2013	凯迪拉克	Escalade	放大器(Bose)	√	√	√	√	√	
2013	凯迪拉克	Escalade	驾驶员车门开关	√	√	√	√	√	
2013	凯迪拉克	Escalade	乘客座车门开关	√	√	√	√	√	
2013	凯迪拉克	Escalade	个人音响连接模块						0529
2013	凯迪拉克	Escalade	车身控制模块	√	√	√	√	√	0499 0497
2013	凯迪拉克	Escalade	收音机	√	√	√	√	√	
2013	凯迪拉克	Escalade	带挂车制动的FPCM	√	√	√	√	√	
2013	凯迪拉克	Escalade	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0506
2013	凯迪拉克	Escalade	电子悬架控制	√	√	√	√	√	0532
2013	凯迪拉克	Escalade	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0493
2013	凯迪拉克	Escalade	变速箱控制模块		√	√	√	√	
2013	凯迪拉克	Escalade	燃油泵控制模块	√	√	√	√	√	
2013	凯迪拉克	Escalade	举升门模块	√	√	√	√	√	
2013	凯迪拉克	Escalade	车辆通讯接口模块	√	√	√	√	√	0494 0495 0496
2013	凯迪拉克	Escalade	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2013	凯迪拉克	Escalade	车身控制模块	√	√	√	√	√	0498
2013	凯迪拉克	Escalade	乘客监测系统	√	√	√	√		
2013	凯迪拉克	Escalade	遥控车门锁接收器	√	√	√	√	√	0513 0159
2013	凯迪拉克	Escalade	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	0497
2013	凯迪拉克	Escalade	防盗模块	√	√	√	√		
2013	凯迪拉克	Escalade	辅助台阶控制器	√	√	√	√	√	0531
2013	凯迪拉克	Escalade	记忆座椅模块	√	√	√	√	√	
2013	凯迪拉克	Escalade	车内后视镜模块	√	√	√	√	√	
2013	凯迪拉克	Escalade	后加热座椅模块	√	√	√	√		
2013	凯迪拉克	Escalade	驻车辅助模块	√	√	√	√		
2013	凯迪拉克	Escalade	左侧物体检测模块	√	√	√	√	√	
2013	凯迪拉克	Escalade	右侧物体检测模块	√	√	√	√		
2013	凯迪拉克	Escalade	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0500 0526
2013	凯迪拉克	Escalade	后HVAC/RSA	√	√	√	√	√	
2013	凯迪拉克	Escalade	放大器(Bose)	√	√	√	√	√	
2013	凯迪拉克	Escalade	驾驶员车门开关	√	√	√	√	√	
2013	凯迪拉克	Escalade	乘客座车门开关	√	√	√	√	√	
2013	凯迪拉克	Escalade	个人音响连接模块						0529

2013	凯迪拉克	Escalade	车身控制模块	√	√	√	√	√	0499 0497
2013	凯迪拉克	Escalade	收音机	√	√	√	√	√	
2013	凯迪拉克	Escalade	带挂车制动的FPCM	√	√	√	√	√	
2013	凯迪拉克	Escalade	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0506
2013	凯迪拉克	Escalade	电子悬架控制	√	√	√	√	√	0532
2013	凯迪拉克	Escalade Hybrid	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0493
2013	凯迪拉克	Escalade Hybrid	变速箱控制模块		√	√	√	√	
2013	凯迪拉克	Escalade Hybrid	燃油泵控制模块	√	√	√	√	√	
2013	凯迪拉克	Escalade Hybrid	附加供能模块	√	√	√	√	√	
2013	凯迪拉克	Escalade Hybrid	举升门模块	√	√	√	√	√	
2013	凯迪拉克	Escalade Hybrid	车辆通讯接口模块	√	√	√	√	√	0494 0495 0496
2013	凯迪拉克	Escalade Hybrid	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2013	凯迪拉克	Escalade Hybrid	车身控制模块	√	√	√	√	√	0498
2013	凯迪拉克	Escalade Hybrid	乘客监测系统	√	√	√	√		
2013	凯迪拉克	Escalade Hybrid	遥控车门锁接收器	√	√	√	√	√	0513 0159
2013	凯迪拉克	Escalade Hybrid	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	0497
2013	凯迪拉克	Escalade Hybrid	防盗模块	√	√	√	√		
2013	凯迪拉克	Escalade Hybrid	A/C压缩机控制模块	√	√	√	√		
2013	凯迪拉克	Escalade Hybrid	串行数据网关模块	√	√	√	√	√	
2013	凯迪拉克	Escalade Hybrid	辅助台阶控制器	√	√	√	√	√	0531
2013	凯迪拉克	Escalade Hybrid	车内后视镜模块	√	√	√			
2013	凯迪拉克	Escalade Hybrid	记忆座椅模块	√	√	√	√	√	
2013	凯迪拉克	Escalade Hybrid	后加热座椅模块	√	√	√	√		
2013	凯迪拉克	Escalade Hybrid	驻车辅助模块	√	√	√	√		
2013	凯迪拉克	Escalade Hybrid	左侧物体检测模块	√	√	√	√	√	
2013	凯迪拉克	Escalade Hybrid	右侧物体检测模块	√	√	√	√		
2013	凯迪拉克	Escalade Hybrid	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0500 0526
2013	凯迪拉克	Escalade Hybrid	后HVAC/RSA	√	√	√	√	√	
2013	凯迪拉克	Escalade Hybrid	放大器(Bose)	√	√	√	√	√	
2013	凯迪拉克	Escalade Hybrid	驾驶员车门开关	√	√	√	√	√	
2013	凯迪拉克	Escalade Hybrid	乘客座车门开关	√	√	√	√	√	
2013	凯迪拉克	Escalade Hybrid	个人音响连接模块						0529
2013	凯迪拉克	Escalade Hybrid	车身控制模块	√	√	√	√	√	0499 0497
2013	凯迪拉克	Escalade Hybrid	收音机	√	√	√	√	√	
2013	凯迪拉克	Escalade Hybrid	带挂车制动的FPCM	√	√	√	√	√	

2013	凯迪拉克	Escalade Hybrid	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0533 0533 0534 0535
2013	凯迪拉克	Escalade Hybrid	电子悬架控制	√	√	√	√	√	0532
2013	凯迪拉克	Escalade Hybrid	助力转向控制模块	√	√	√	√	√	0536
2013	凯迪拉克	Escalade Hybrid	分动箱控制模块	√	√	√	√	√	0494 0495 0496
2013	凯迪拉克	Escalade Hybrid	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0493
2013	凯迪拉克	Escalade Hybrid	变速箱控制模块		√	√	√	√	
2013	凯迪拉克	Escalade Hybrid	燃油泵控制模块	√	√	√	√	√	
2013	凯迪拉克	Escalade Hybrid	附加供能模块	√	√	√	√	√	
2013	凯迪拉克	Escalade Hybrid	举升门模块	√	√	√	√	√	
2013	凯迪拉克	Escalade Hybrid	车辆通讯接口模块	√	√	√	√	√	0494 0495 0496
2013	凯迪拉克	Escalade Hybrid	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2013	凯迪拉克	Escalade Hybrid	车身控制模块	√	√	√	√	√	0498
2013	凯迪拉克	Escalade Hybrid	乘客监测系统	√	√	√	√		
2013	凯迪拉克	Escalade Hybrid	遥控车门锁接收器	√	√	√	√	√	0513 0159
2013	凯迪拉克	Escalade Hybrid	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	0497
2013	凯迪拉克	Escalade Hybrid	防盗模块	√	√	√	√		
2013	凯迪拉克	Escalade Hybrid	A/C压缩机控制模块	√	√	√	√		
2013	凯迪拉克	Escalade Hybrid	串行数据网关模块	√	√	√	√	√	
2013	凯迪拉克	Escalade Hybrid	辅助台阶控制器	√	√	√	√	√	0531
2013	凯迪拉克	Escalade Hybrid	车内后视镜模块	√	√	√			
2013	凯迪拉克	Escalade Hybrid	记忆座椅模块	√	√	√	√	√	
2013	凯迪拉克	Escalade Hybrid	后加热座椅模块	√	√	√	√		
2013	凯迪拉克	Escalade Hybrid	驻车辅助模块	√	√	√	√		
2013	凯迪拉克	Escalade Hybrid	左侧物体检测模块	√	√	√	√	√	
2013	凯迪拉克	Escalade Hybrid	右侧物体检测模块	√	√	√	√		
2013	凯迪拉克	Escalade Hybrid	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0500 0526
2013	凯迪拉克	Escalade Hybrid	后HVAC/RSA	√	√	√	√	√	
2013	凯迪拉克	Escalade Hybrid	放大器(Bose)	√	√	√	√	√	
2013	凯迪拉克	Escalade Hybrid	驾驶员车门开关	√	√	√	√	√	
2013	凯迪拉克	Escalade Hybrid	乘客座车门开关	√	√	√	√	√	
2013	凯迪拉克	Escalade Hybrid	个人音响连接模块						0529
2013	凯迪拉克	Escalade Hybrid	车身控制模块	√	√	√	√	√	0499 0497
2013	凯迪拉克	Escalade Hybrid	收音机	√	√	√	√	√	
2013	凯迪拉克	Escalade Hybrid	带挂车制动的FPCM	√	√	√	√	√	

2013	凯迪拉克	Escalade Hybrid	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0533 0533 0534 0535
2013	凯迪拉克	Escalade Hybrid	电子悬架控制	√	√	√	√	√	0532
2013	凯迪拉克	Escalade Hybrid	助力转向控制模块	√	√	√	√	√	0536
2013	凯迪拉克	Escalade Hybrid	分动箱控制模块	√	√	√	√	√	0494 0495 0496
2012	凯迪拉克	SRX	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0067 0308 0217 0309
2012	凯迪拉克	SRX	燃油泵控制模块	√	√	√	√	√	0217
2012	凯迪拉克	SRX	变速器控制模块	√	√	√	√	√	0020 0106
2012	凯迪拉克	SRX	后差速器离合器控制模块	√	√	√	√	√	
2012	凯迪拉克	SRX	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0225 0090 0111
2012	凯迪拉克	SRX	驻车制动控制模块	√	√	√	√	√	0316
2012	凯迪拉克	SRX	多轴加速度传感器模块	√	√	√			0111 0111
2012	凯迪拉克	SRX	方向盘转角传感器模块	√	√	√			0093 0093 0090 0090
2012	凯迪拉克	SRX	悬架控制模块	√	√	√	√	√	
2012	凯迪拉克	SRX	车体控制模块	√	√	√	√	√	0263 0203 0201 0208 0206 0297 0298 0159
2012	凯迪拉克	SRX	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0172 0172
2012	凯迪拉克	SRX	乘客感知模块	√	√	√	√		0322
2012	凯迪拉克	SRX	仪表组	√	√	√	√	√	0301
2012	凯迪拉克	SRX	前大灯控制模块	√	√	√	√	√	
2012	凯迪拉克	SRX	挂车接口控制模块	√	√	√	√	√	0301
2012	凯迪拉克	SRX	收音机	√	√	√	√	√	
2012	凯迪拉克	SRX	后部音频控制模块	√	√	√	√	√	
2012	凯迪拉克	SRX	数字式收音机控制模块	√	√	√	√	√	0301 0301
2012	凯迪拉克	SRX	多媒体播放器接口模块	√	√	√	√		
2012	凯迪拉克	SRX	移动电话控制模块	√	√	√	√	√	0301 0301
2012	凯迪拉克	SRX	远程通信接口控制模块	√	√	√	√	√	0465 0259
2012	凯迪拉克	SRX	远程加热器和空调控制模块	√	√	√	√	√	0311 0129
2012	凯迪拉克	SRX	举升门控制模块	√	√	√	√	√	0146
2012	凯迪拉克	SRX	座椅记忆控制模块	√	√	√	√	√	0310
2012	凯迪拉克	SRX	前排座椅加热控制模块	√	√	√	√	√	
2012	凯迪拉克	SRX	后排座椅加热控制模块	√	√	√	√	√	
2012	凯迪拉克	SRX	无钥匙进入控制模块	√	√	√	√	√	



2012	凯迪拉克	SRX	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	0301
2012	凯迪拉克	SRX	转向柱锁止控制模块	√	√	√	√		
2012	凯迪拉克	XTS	收音机	√	√	√	√	√	0226 0150
2012	凯迪拉克	XTS	预热塞控制模块	√	√	√	√	√	0178 0180 0182 0184 0417 0418 0419 0420
2012	凯迪拉克	XTS	变速器控制模块	√	√	√	√	√	
2012	凯迪拉克	XTS	人机界面控制模块	√	√	√	√	√	0150
2012	凯迪拉克	XTS	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	0271
2012	凯迪拉克	XTS	视频处理控制模块	√	√	√	√	√	
2012	凯迪拉克	XTS	座椅记忆控制模块 - 左后	√	√	√	√	√	
2012	凯迪拉克	XTS	座椅记忆控制模块 - 右后	√	√	√	√	√	
2012	凯迪拉克	XTS	座椅记忆控制模块 - 驾驶员	√	√	√	√	√	0310
2012	凯迪拉克	XTS	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0391 0382 0115 0399 0400 0401 0308 0088 0219 0073 0405 0070 0071 0408 0118 0410 0120 0309 0240 0178 0180 0182 0184 0417 0418 0419 0420 0138 0137 0423 0424 0425 0426 0427 0428 0429 0430 0431 0432
2012	凯迪拉克	XTS	仪表组	√	√	√	√	√	
2012	凯迪拉克	XTS	车体控制模块	√	√	√	√	√	0263 0203 0201 0208 0206 0297
2012	凯迪拉克	XTS	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0129
2012	凯迪拉克	XTS	HVAC控制装置	√	√	√	√	√	0344
2012	凯迪拉克	XTS	无钥匙进入控制模块	√	√	√	√	√	
2012	凯迪拉克	XTS	Rear Blower Module	√	√	√	√	√	0485 0486 0487 0488 0489 0490 0491
2012	凯迪拉克	XTS	收音机控制装置	√	√	√	√		0344



2012	凯迪拉克	XTS	左侧物体检测控制模块	√	√	√		√	
2012	凯迪拉克	XTS	右侧物体检测控制模块	√	√	√		√	
2012	凯迪拉克	XTS	悬架控制模块	√	√	√	√	√	
2012	凯迪拉克	XTS	放大器	√	√	√	√		
2012	凯迪拉克	CTS	燃油泵控制模块	√	√	√	√	√	
2012	凯迪拉克	CTS	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0493
2012	凯迪拉克	CTS	变速箱控制模块		√	√	√	√	
2012	凯迪拉克	CTS	分动箱控制模块	√	√	√	√	√	0493
2012	凯迪拉克	CTS	放大器(Bose)	√	√	√	√	√	0502
2012	凯迪拉克	CTS	前大灯控制模块	√	√	√	√	√	
2012	凯迪拉克	CTS	举升门模块	√	√	√	√	√	
2012	凯迪拉克	CTS	TV天线模块	√	√	√	√		0504 0505
2012	凯迪拉克	CTS	车辆通讯接口模块	√	√	√	√	√	0494 0495 0496
2012	凯迪拉克	CTS	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2012	凯迪拉克	CTS	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	0497
2012	凯迪拉克	CTS	乘客监测系统	√	√	√	√	√	
2012	凯迪拉克	CTS	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0500
2012	凯迪拉克	CTS	车身控制模块	√	√	√	√	√	0498
2012	凯迪拉克	CTS	车身控制模块	√	√	√	√	√	0499 0497
2012	凯迪拉克	CTS	记忆座椅模块	√	√	√	√	√	
2012	凯迪拉克	CTS	驻车辅助模块	√	√	√	√	√	
2012	凯迪拉克	CTS	行人碰撞检测模块	√	√	√	√	√	0501
2012	凯迪拉克	CTS	驾驶员车门开关	√	√	√	√	√	
2012	凯迪拉克	CTS	乘客座车门开关	√	√	√	√	√	
2012	凯迪拉克	CTS	收音机	√	√	√	√	√	0503
2012	凯迪拉克	CTS	左侧物体检测模块	√	√	√	√	√	
2012	凯迪拉克	CTS	右侧物体检测模块	√	√	√	√	√	0502
2012	凯迪拉克	CTS	驻车制动器控制模块	√	√	√	√	√	
2012	凯迪拉克	CTS	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0506
2012	凯迪拉克	CTS	电子悬架控制		√	√	√	√	
2012	凯迪拉克	Escalade	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0493
2012	凯迪拉克	Escalade	燃油泵控制模块	√	√	√	√	√	
2012	凯迪拉克	Escalade	变速箱控制模块	√	√	√	√	√	0493
2012	凯迪拉克	Escalade	放大器(Bose)	√	√	√	√	√	
2012	凯迪拉克	Escalade	举升门模块	√	√	√	√	√	
2012	凯迪拉克	Escalade	后HVAC/RSA	√	√	√	√	√	

2012	凯迪拉克	Escalade	车辆通讯接口模块	√	√	√	√	√	0494 0495 0496
2012	凯迪拉克	Escalade	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2012	凯迪拉克	Escalade	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	0497
2012	凯迪拉克	Escalade	乘客监测系统	√	√	√	√		
2012	凯迪拉克	Escalade	驾驶员车门开关	√	√	√	√	√	
2012	凯迪拉克	Escalade	乘客座车门开关	√	√	√	√	√	
2012	凯迪拉克	Escalade	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0500 0526
2012	凯迪拉克	Escalade	遥控车门锁接收器	√	√	√	√	√	0513 0159
2012	凯迪拉克	Escalade	防盗模块	√	√	√	√		
2012	凯迪拉克	Escalade	记忆座椅模块	√	√	√	√	√	
2012	凯迪拉克	Escalade	车内后视镜模块	√	√	√	√	√	
2012	凯迪拉克	Escalade	后加热座椅模块	√	√	√	√		
2012	凯迪拉克	Escalade	驻车辅助模块	√	√	√	√		
2012	凯迪拉克	Escalade	左侧物体检测模块	√	√	√	√	√	
2012	凯迪拉克	Escalade	右侧物体检测模块	√	√	√	√		
2012	凯迪拉克	Escalade	车身控制模块	√	√	√	√	√	0499 0497
2012	凯迪拉克	Escalade	车身控制模块	√	√	√	√	√	0498
2012	凯迪拉克	Escalade	个人音响连接模块	√	√	√			0528
2012	凯迪拉克	Escalade	辅助台阶控制器	√	√	√	√	√	0531
2012	凯迪拉克	Escalade	收音机	√	√	√	√	√	
2012	凯迪拉克	Escalade	带挂车制动的FPCM	√	√	√	√	√	
2012	凯迪拉克	Escalade	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0506
2012	凯迪拉克	Escalade	电子悬架控制	√	√	√	√	√	0532
2012	凯迪拉克	Escalade	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0493
2012	凯迪拉克	Escalade	燃油泵控制模块	√	√	√	√	√	
2012	凯迪拉克	Escalade	变速箱控制模块		√	√	√	√	
2012	凯迪拉克	Escalade	附加供能模块	√	√	√	√	√	
2012	凯迪拉克	Escalade	放大器(Bose)	√	√	√	√	√	
2012	凯迪拉克	Escalade	举升门模块	√	√	√	√	√	
2012	凯迪拉克	Escalade	后HVAC/RSA	√	√	√	√	√	
2012	凯迪拉克	Escalade	车辆通讯接口模块	√	√	√	√	√	0494 0495 0496
2012	凯迪拉克	Escalade	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2012	凯迪拉克	Escalade	A/C压缩机控制模块	√	√	√	√		
2012	凯迪拉克	Escalade	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	0497
2012	凯迪拉克	Escalade	乘客监测系统	√	√	√	√		
2012	凯迪拉克	Escalade	驾驶员车门开关	√	√	√	√	√	

2012	凯迪拉克	Escalade	乘客座车门开关	√	√	√	√	√	
2012	凯迪拉克	Escalade	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0500 0526
2012	凯迪拉克	Escalade	遥控车门锁接收器	√	√	√	√	√	0513 0159
2012	凯迪拉克	Escalade	防盗模块	√	√	√	√		
2012	凯迪拉克	Escalade	车内后视镜模块	√	√	√			
2012	凯迪拉克	Escalade	记忆座椅模块	√	√	√	√	√	
2012	凯迪拉克	Escalade	后加热座椅模块	√	√	√	√		
2012	凯迪拉克	Escalade	驻车辅助模块	√	√	√	√		
2012	凯迪拉克	Escalade	左侧物体检测模块	√	√	√	√	√	
2012	凯迪拉克	Escalade	右侧物体检测模块	√	√	√	√		
2012	凯迪拉克	Escalade	车身控制模块	√	√	√	√	√	0499 0497
2012	凯迪拉克	Escalade	车身控制模块	√	√	√	√	√	0498
2012	凯迪拉克	Escalade	串行数据网关模块	√	√	√	√	√	
2012	凯迪拉克	Escalade	个人音响连接模块	√	√	√			0528
2012	凯迪拉克	Escalade	辅助台阶控制器	√	√	√	√	√	0531
2012	凯迪拉克	Escalade	收音机	√	√	√	√	√	
2012	凯迪拉克	Escalade	带挂车制动的FPCM	√	√	√	√	√	
2012	凯迪拉克	Escalade	电子悬架控制	√	√	√	√	√	0532
2012	凯迪拉克	Escalade	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0533 0533 0534 0535
2012	凯迪拉克	Escalade	助力转向控制模块	√	√	√	√	√	0536
2012	凯迪拉克	Escalade	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0493
2012	凯迪拉克	Escalade	燃油泵控制模块	√	√	√	√	√	
2012	凯迪拉克	Escalade	变速箱控制模块	√	√	√	√	√	0493
2012	凯迪拉克	Escalade	放大器(Bose)	√	√	√	√	√	
2012	凯迪拉克	Escalade	举升门模块	√	√	√	√	√	
2012	凯迪拉克	Escalade	后HVAC/RSA	√	√	√	√	√	
2012	凯迪拉克	Escalade	车辆通讯接口模块	√	√	√	√	√	0494 0495 0496
2012	凯迪拉克	Escalade	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2012	凯迪拉克	Escalade	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	0497
2012	凯迪拉克	Escalade	乘客监测系统	√	√	√	√		
2012	凯迪拉克	Escalade	驾驶员车门开关	√	√	√	√	√	
2012	凯迪拉克	Escalade	乘客座车门开关	√	√	√	√	√	
2012	凯迪拉克	Escalade	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0500 0526
2012	凯迪拉克	Escalade	遥控车门锁接收器	√	√	√	√	√	0513 0159
2012	凯迪拉克	Escalade	防盗模块	√	√	√	√		

2012	凯迪拉克	Escalade	记忆座椅模块	√	√	√	√	√	
2012	凯迪拉克	Escalade	车内后视镜模块	√	√	√	√	√	
2012	凯迪拉克	Escalade	后加热座椅模块	√	√	√	√		
2012	凯迪拉克	Escalade	驻车辅助模块	√	√	√	√		
2012	凯迪拉克	Escalade	左侧物体检测模块	√	√	√	√	√	
2012	凯迪拉克	Escalade	右侧物体检测模块	√	√	√	√		
2012	凯迪拉克	Escalade	车身控制模块	√	√	√	√	√	0499 0497
2012	凯迪拉克	Escalade	车身控制模块	√	√	√	√	√	0498
2012	凯迪拉克	Escalade	个人音响连接模块	√	√	√			0528
2012	凯迪拉克	Escalade	辅助台阶控制器	√	√	√	√	√	0531
2012	凯迪拉克	Escalade	收音机	√	√	√	√	√	
2012	凯迪拉克	Escalade	带挂车制动的FPCM	√	√	√	√	√	
2012	凯迪拉克	Escalade	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0506
2012	凯迪拉克	Escalade	电子悬架控制	√	√	√	√	√	0532
2012	凯迪拉克	Escalade	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0493
2012	凯迪拉克	Escalade	分动箱控制模块	√	√	√	√	√	
2012	凯迪拉克	Escalade	燃油泵控制模块	√	√	√	√	√	
2012	凯迪拉克	Escalade	变速箱控制模块		√	√	√	√	
2012	凯迪拉克	Escalade	附加供能模块	√	√	√	√	√	
2012	凯迪拉克	Escalade	放大器(Bose)	√	√	√	√	√	
2012	凯迪拉克	Escalade	举升门模块	√	√	√	√	√	
2012	凯迪拉克	Escalade	后HVAC/RSA	√	√	√	√	√	
2012	凯迪拉克	Escalade	车辆通讯接口模块	√	√	√	√	√	0494 0495 0496
2012	凯迪拉克	Escalade	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2012	凯迪拉克	Escalade	A/C压缩机控制模块	√	√	√	√		
2012	凯迪拉克	Escalade	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	0497
2012	凯迪拉克	Escalade	乘客监测系统	√	√	√	√		
2012	凯迪拉克	Escalade	驾驶员车门开关	√	√	√	√	√	
2012	凯迪拉克	Escalade	乘客座车门开关	√	√	√	√	√	
2012	凯迪拉克	Escalade	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0500 0526
2012	凯迪拉克	Escalade	遥控车门锁接收器	√	√	√	√	√	0513 0159
2012	凯迪拉克	Escalade	防盗模块	√	√	√	√		
2012	凯迪拉克	Escalade	车内后视镜模块	√	√	√			
2012	凯迪拉克	Escalade	记忆座椅模块	√	√	√	√	√	
2012	凯迪拉克	Escalade	后加热座椅模块	√	√	√	√		
2012	凯迪拉克	Escalade	驻车辅助模块	√	√	√	√		

2012	凯迪拉克	Escalade	左侧物体检测模块	√	√	√	√	√	
2012	凯迪拉克	Escalade	右侧物体检测模块	√	√	√	√		
2012	凯迪拉克	Escalade	车身控制模块	√	√	√	√	√	0499 0497
2012	凯迪拉克	Escalade	车身控制模块	√	√	√	√	√	0498
2012	凯迪拉克	Escalade	串行数据网关模块	√	√	√	√	√	
2012	凯迪拉克	Escalade	个人音响连接模块	√	√	√			0528
2012	凯迪拉克	Escalade	辅助台阶控制器	√	√	√	√	√	0531
2012	凯迪拉克	Escalade	收音机	√	√	√	√	√	
2012	凯迪拉克	Escalade	带挂车制动的FPCM	√	√	√	√	√	
2012	凯迪拉克	Escalade	电子悬架控制	√	√	√	√	√	0532
2012	凯迪拉克	Escalade	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0533 0533 0534 0535
2012	凯迪拉克	Escalade	助力转向控制模块	√	√	√	√	√	0536
2012	凯迪拉克	Escalade Hybrid	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0493
2012	凯迪拉克	Escalade Hybrid	燃油泵控制模块	√	√	√	√	√	
2012	凯迪拉克	Escalade Hybrid	变速箱控制模块	√	√	√	√	√	0493
2012	凯迪拉克	Escalade Hybrid	放大器(Bose)	√	√	√	√	√	
2012	凯迪拉克	Escalade Hybrid	举升门模块	√	√	√	√	√	
2012	凯迪拉克	Escalade Hybrid	后HVAC/RSA	√	√	√	√	√	
2012	凯迪拉克	Escalade Hybrid	车辆通讯接口模块	√	√	√	√	√	0494 0495 0496
2012	凯迪拉克	Escalade Hybrid	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2012	凯迪拉克	Escalade Hybrid	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	0497
2012	凯迪拉克	Escalade Hybrid	乘客监测系统	√	√	√	√		
2012	凯迪拉克	Escalade Hybrid	驾驶员车门开关	√	√	√	√	√	
2012	凯迪拉克	Escalade Hybrid	乘客座车门开关	√	√	√	√	√	
2012	凯迪拉克	Escalade Hybrid	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0500 0526
2012	凯迪拉克	Escalade Hybrid	遥控车门锁接收器	√	√	√	√	√	0513 0159
2012	凯迪拉克	Escalade Hybrid	防盗模块	√	√	√	√		
2012	凯迪拉克	Escalade Hybrid	记忆座椅模块	√	√	√	√	√	
2012	凯迪拉克	Escalade Hybrid	车内后视镜模块	√	√	√	√	√	
2012	凯迪拉克	Escalade Hybrid	后加热座椅模块	√	√	√	√		
2012	凯迪拉克	Escalade Hybrid	驻车辅助模块	√	√	√	√		
2012	凯迪拉克	Escalade Hybrid	左侧物体检测模块	√	√	√	√	√	
2012	凯迪拉克	Escalade Hybrid	右侧物体检测模块	√	√	√	√		
2012	凯迪拉克	Escalade Hybrid	车身控制模块	√	√	√	√	√	0499 0497
2012	凯迪拉克	Escalade Hybrid	车身控制模块	√	√	√	√	√	0498

2012	凯迪拉克	Escalade Hybrid	个人音响连接模块	√	√	√			0528
2012	凯迪拉克	Escalade Hybrid	辅助台阶控制器	√	√	√	√	√	0531
2012	凯迪拉克	Escalade Hybrid	收音机	√	√	√	√	√	
2012	凯迪拉克	Escalade Hybrid	带挂车制动的FPCM	√	√	√	√	√	
2012	凯迪拉克	Escalade Hybrid	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0506
2012	凯迪拉克	Escalade Hybrid	电子悬架控制	√	√	√	√	√	0532
2012	凯迪拉克	Escalade Hybrid	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0493
2012	凯迪拉克	Escalade Hybrid	燃油泵控制模块	√	√	√	√	√	
2012	凯迪拉克	Escalade Hybrid	变速箱控制模块		√	√	√	√	
2012	凯迪拉克	Escalade Hybrid	附加供能模块	√	√	√	√	√	
2012	凯迪拉克	Escalade Hybrid	放大器(Bose)	√	√	√	√	√	
2012	凯迪拉克	Escalade Hybrid	举升门模块	√	√	√	√	√	
2012	凯迪拉克	Escalade Hybrid	后HVAC/RSA	√	√	√	√	√	
2012	凯迪拉克	Escalade Hybrid	车辆通讯接口模块	√	√	√	√	√	0494 0495 0496
2012	凯迪拉克	Escalade Hybrid	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2012	凯迪拉克	Escalade Hybrid	A/C压缩机控制模块	√	√	√	√		
2012	凯迪拉克	Escalade Hybrid	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	0497
2012	凯迪拉克	Escalade Hybrid	乘客监测系统	√	√	√	√		
2012	凯迪拉克	Escalade Hybrid	驾驶员车门开关	√	√	√	√	√	
2012	凯迪拉克	Escalade Hybrid	乘客座车门开关	√	√	√	√	√	
2012	凯迪拉克	Escalade Hybrid	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0500 0526
2012	凯迪拉克	Escalade Hybrid	遥控车门锁接收器	√	√	√	√	√	0513 0159
2012	凯迪拉克	Escalade Hybrid	防盗模块	√	√	√	√		
2012	凯迪拉克	Escalade Hybrid	车内后视镜模块	√	√	√			
2012	凯迪拉克	Escalade Hybrid	记忆座椅模块	√	√	√	√	√	
2012	凯迪拉克	Escalade Hybrid	后加热座椅模块	√	√	√	√		
2012	凯迪拉克	Escalade Hybrid	驻车辅助模块	√	√	√	√		
2012	凯迪拉克	Escalade Hybrid	左侧物体检测模块	√	√	√	√	√	
2012	凯迪拉克	Escalade Hybrid	右侧物体检测模块	√	√	√	√		
2012	凯迪拉克	Escalade Hybrid	车身控制模块	√	√	√	√	√	0499 0497
2012	凯迪拉克	Escalade Hybrid	车身控制模块	√	√	√	√	√	0498
2012	凯迪拉克	Escalade Hybrid	串行数据网关模块	√	√	√	√	√	
2012	凯迪拉克	Escalade Hybrid	个人音响连接模块	√	√	√			0528
2012	凯迪拉克	Escalade Hybrid	辅助台阶控制器	√	√	√	√	√	0531
2012	凯迪拉克	Escalade Hybrid	收音机	√	√	√	√	√	
2012	凯迪拉克	Escalade Hybrid	带挂车制动的FPCM	√	√	√	√	√	



2012	凯迪拉克	Escalade Hybrid	电子悬架控制	√	√	√	√	√	0532
2012	凯迪拉克	Escalade Hybrid	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0533 0533 0534 0535
2012	凯迪拉克	Escalade Hybrid	助力转向控制模块	√	√	√	√	√	0536
2012	凯迪拉克	Escalade Hybrid	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0493
2012	凯迪拉克	Escalade Hybrid	燃油泵控制模块	√	√	√	√	√	
2012	凯迪拉克	Escalade Hybrid	变速箱控制模块	√	√	√	√	√	0493
2012	凯迪拉克	Escalade Hybrid	放大器(Bose)	√	√	√	√	√	
2012	凯迪拉克	Escalade Hybrid	举升门模块	√	√	√	√	√	
2012	凯迪拉克	Escalade Hybrid	后HVAC/RSA	√	√	√	√	√	
2012	凯迪拉克	Escalade Hybrid	车辆通讯接口模块	√	√	√	√	√	0494 0495 0496
2012	凯迪拉克	Escalade Hybrid	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2012	凯迪拉克	Escalade Hybrid	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	0497
2012	凯迪拉克	Escalade Hybrid	乘客监测系统	√	√	√	√		
2012	凯迪拉克	Escalade Hybrid	驾驶员车门开关	√	√	√	√	√	
2012	凯迪拉克	Escalade Hybrid	乘客座车门开关	√	√	√	√	√	
2012	凯迪拉克	Escalade Hybrid	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0500 0526
2012	凯迪拉克	Escalade Hybrid	遥控车门锁接收器	√	√	√	√	√	0513 0159
2012	凯迪拉克	Escalade Hybrid	防盗模块	√	√	√	√		
2012	凯迪拉克	Escalade Hybrid	记忆座椅模块	√	√	√	√	√	
2012	凯迪拉克	Escalade Hybrid	车内后视镜模块	√	√	√	√	√	
2012	凯迪拉克	Escalade Hybrid	后加热座椅模块	√	√	√	√		
2012	凯迪拉克	Escalade Hybrid	驻车辅助模块	√	√	√	√		
2012	凯迪拉克	Escalade Hybrid	左侧物体检测模块	√	√	√	√	√	
2012	凯迪拉克	Escalade Hybrid	右侧物体检测模块	√	√	√	√		
2012	凯迪拉克	Escalade Hybrid	车身控制模块	√	√	√	√	√	0499 0497
2012	凯迪拉克	Escalade Hybrid	车身控制模块	√	√	√	√	√	0498
2012	凯迪拉克	Escalade Hybrid	个人音响连接模块	√	√	√			0528
2012	凯迪拉克	Escalade Hybrid	辅助台阶控制器	√	√	√	√	√	0531
2012	凯迪拉克	Escalade Hybrid	收音机	√	√	√	√	√	
2012	凯迪拉克	Escalade Hybrid	带挂车制动的FPCM	√	√	√	√	√	
2012	凯迪拉克	Escalade Hybrid	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0506
2012	凯迪拉克	Escalade Hybrid	电子悬架控制	√	√	√	√	√	0532
2012	凯迪拉克	Escalade Hybrid	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0493
2012	凯迪拉克	Escalade Hybrid	分动箱控制模块	√	√	√	√	√	
2012	凯迪拉克	Escalade Hybrid	燃油泵控制模块	√	√	√	√	√	



2012	凯迪拉克	Escalade Hybrid	变速箱控制模块		√	√	√	√	
2012	凯迪拉克	Escalade Hybrid	附加供能模块	√	√	√	√	√	
2012	凯迪拉克	Escalade Hybrid	放大器(Bose)	√	√	√	√	√	
2012	凯迪拉克	Escalade Hybrid	举升门模块	√	√	√	√	√	
2012	凯迪拉克	Escalade Hybrid	后HVAC/RSA	√	√	√	√	√	
2012	凯迪拉克	Escalade Hybrid	车辆通讯接口模块	√	√	√	√	√	0494 0495 0496
2012	凯迪拉克	Escalade Hybrid	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2012	凯迪拉克	Escalade Hybrid	A/C压缩机控制模块	√	√	√	√		
2012	凯迪拉克	Escalade Hybrid	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	0497
2012	凯迪拉克	Escalade Hybrid	乘客监测系统	√	√	√	√		
2012	凯迪拉克	Escalade Hybrid	驾驶员车门开关	√	√	√	√	√	
2012	凯迪拉克	Escalade Hybrid	乘客座车门开关	√	√	√	√	√	
2012	凯迪拉克	Escalade Hybrid	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0500 0526
2012	凯迪拉克	Escalade Hybrid	遥控车门锁接收器	√	√	√	√	√	0513 0159
2012	凯迪拉克	Escalade Hybrid	防盗模块	√	√	√	√		
2012	凯迪拉克	Escalade Hybrid	车内后视镜模块	√	√	√			
2012	凯迪拉克	Escalade Hybrid	记忆座椅模块	√	√	√	√	√	
2012	凯迪拉克	Escalade Hybrid	后加热座椅模块	√	√	√	√		
2012	凯迪拉克	Escalade Hybrid	驻车辅助模块	√	√	√	√		
2012	凯迪拉克	Escalade Hybrid	左侧物体检测模块	√	√	√	√	√	
2012	凯迪拉克	Escalade Hybrid	右侧物体检测模块	√	√	√	√		
2012	凯迪拉克	Escalade Hybrid	车身控制模块	√	√	√	√	√	0499 0497
2012	凯迪拉克	Escalade Hybrid	车身控制模块	√	√	√	√	√	0498
2012	凯迪拉克	Escalade Hybrid	串行数据网关模块	√	√	√	√	√	
2012	凯迪拉克	Escalade Hybrid	个人音响连接模块	√	√	√			0528
2012	凯迪拉克	Escalade Hybrid	辅助台阶控制器	√	√	√	√	√	0531
2012	凯迪拉克	Escalade Hybrid	收音机	√	√	√	√	√	
2012	凯迪拉克	Escalade Hybrid	带挂车制动的FPCM	√	√	√	√	√	
2012	凯迪拉克	Escalade Hybrid	电子悬架控制	√	√	√	√	√	0532
2012	凯迪拉克	Escalade Hybrid	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0533 0533 0534 0535
2012	凯迪拉克	Escalade Hybrid	助力转向控制模块	√	√	√	√	√	0536
2011	凯迪拉克	SRX	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0067 0308 0217 0309
2011	凯迪拉克	SRX	燃油泵控制模块	√	√	√	√	√	0217
2011	凯迪拉克	SRX	变速器控制模块	√	√	√	√	√	0020 0106

2011	凯迪拉克	SRX	后差速器离合器控制模块	√	√	√	√	√	
2011	凯迪拉克	SRX	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0225 0090 0111
2011	凯迪拉克	SRX	驻车制动控制模块	√	√	√	√	√	0316
2011	凯迪拉克	SRX	多轴加速度传感器模块	√	√	√			0111 0111
2011	凯迪拉克	SRX	方向盘转角传感器模块	√	√	√			0093 0093 0090 0090
2011	凯迪拉克	SRX	悬架控制模块	√	√	√	√	√	
2011	凯迪拉克	SRX	车体控制模块	√	√	√	√	√	0263 0203 0201 0208 0206 0297 0298 0159
2011	凯迪拉克	SRX	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0172 0172
2011	凯迪拉克	SRX	乘客感知模块	√	√	√	√		0322
2011	凯迪拉克	SRX	仪表组	√	√	√	√	√	0301
2011	凯迪拉克	SRX	前大灯控制模块	√	√	√	√	√	
2011	凯迪拉克	SRX	挂车接口控制模块	√	√	√	√	√	0301
2011	凯迪拉克	SRX	收音机	√	√	√	√	√	
2011	凯迪拉克	SRX	后部音频控制模块	√	√	√	√	√	
2011	凯迪拉克	SRX	数字式收音机控制模块	√	√	√	√	√	0301 0301
2011	凯迪拉克	SRX	多媒体播放器接口模块	√	√	√	√		
2011	凯迪拉克	SRX	移动电话控制模块	√	√	√	√	√	0301 0301
2011	凯迪拉克	SRX	远程通信接口控制模块	√	√	√	√	√	0465 0259
2011	凯迪拉克	SRX	远程加热器和空调控制模块	√	√	√	√	√	0311 0129
2011	凯迪拉克	SRX	举升门控制模块	√	√	√	√	√	0146
2011	凯迪拉克	SRX	座椅记忆控制模块	√	√	√	√	√	0310
2011	凯迪拉克	SRX	前排座椅加热控制模块	√	√	√	√	√	
2011	凯迪拉克	SRX	后排座椅加热控制模块	√	√	√	√	√	
2011	凯迪拉克	SRX	无钥匙进入控制模块	√	√	√	√	√	
2011	凯迪拉克	SRX	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	0301
2011	凯迪拉克	SRX	转向柱锁止控制模块	√	√	√	√		
2011	凯迪拉克	CTS	发动机控制模块	√	√	√	√	√	
2011	凯迪拉克	CTS	燃油泵控制模块	√	√	√	√	√	
2011	凯迪拉克	CTS	变速箱控制模块		√	√	√	√	
2011	凯迪拉克	CTS	分动箱控制模块	√	√	√	√	√	0493
2011	凯迪拉克	CTS	车辆通讯接口模块	√	√	√	√	√	0494 0495 0496
2011	凯迪拉克	CTS	车身控制模块	√	√	√	√	√	0498
2011	凯迪拉克	CTS	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	0497

2011	凯迪拉克	CTS	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2011	凯迪拉克	CTS	行人碰撞检测模块	√	√	√	√	√	0501
2011	凯迪拉克	CTS	乘客监测系统	√	√	√	√	√	
2011	凯迪拉克	CTS	记忆座椅模块	√	√	√	√	√	
2011	凯迪拉克	CTS	驻车辅助模块	√	√	√	√	√	
2011	凯迪拉克	CTS	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0500
2011	凯迪拉克	CTS	驾驶员车门开关	√	√	√	√	√	
2011	凯迪拉克	CTS	乘客座车门开关	√	√	√	√	√	
2011	凯迪拉克	CTS	收音机	√	√	√	√	√	0503
2011	凯迪拉克	CTS	TV天线模块	√	√	√	√		0504 0505
2011	凯迪拉克	CTS	放大器(Bose)	√	√	√	√	√	0502
2011	凯迪拉克	CTS	举升门模块	√	√	√	√	√	
2011	凯迪拉克	CTS	车身控制模块	√	√	√	√	√	0499 0497
2011	凯迪拉克	CTS	前大灯控制模块	√	√	√	√	√	0494 0495 0496
2011	凯迪拉克	CTS	驻车制动器控制模块	√	√	√	√	√	
2011	凯迪拉克	CTS	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0506
2011	凯迪拉克	CTS	电子悬架控制		√	√	√	√	
2011	凯迪拉克	DTS	变速箱控制模块		√	√	√	√	
2011	凯迪拉克	DTS	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0493
2011	凯迪拉克	DTS	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2011	凯迪拉克	DTS	放大器(Bose)	√	√	√	√	√	
2011	凯迪拉克	DTS	数码收音机	√	√	√	√	√	
2011	凯迪拉克	DTS	车身控制模块	√	√	√	√	√	0499 0497
2011	凯迪拉克	DTS	收音机	√	√	√	√	√	
2011	凯迪拉克	DTS	TV天线模块	√	√	√	√		0504 0505
2011	凯迪拉克	DTS	车辆通讯接口模块	√	√	√	√	√	0494 0495 0496
2011	凯迪拉克	DTS	遥控车门锁接收器	√	√	√	√	√	0513 0159
2011	凯迪拉克	DTS	防盗模块	√	√	√	√		
2011	凯迪拉克	DTS	乘客监测系统	√	√	√	√		0517
2011	凯迪拉克	DTS	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	0497
2011	凯迪拉克	DTS	驾驶员位置模块	√	√	√	√	√	
2011	凯迪拉克	DTS	车内后视镜模块	√	√	√			
2011	凯迪拉克	DTS	左侧物体检测模块	√	√	√	√	√	
2011	凯迪拉克	DTS	后加热座椅模块	√	√	√	√		
2011	凯迪拉克	DTS	右侧物体检测模块	√	√	√	√		
2011	凯迪拉克	DTS	驻车辅助模块	√	√	√	√	√	

2011	凯迪拉克	DTS	车辆方向警报警告模块	√	√	√	√	√	
2011	凯迪拉克	DTS	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	
2011	凯迪拉克	DTS	距离感知巡航控制	√	√	√	√	√	
2011	凯迪拉克	DTS	驾驶员车门开关	√	√	√	√	√	0527
2011	凯迪拉克	DTS	乘客座车门开关	√	√	√	√	√	0527
2011	凯迪拉克	DTS	辅助HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0527
2011	凯迪拉克	DTS	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0506
2011	凯迪拉克	DTS	电子悬架控制	√	√	√	√	√	
2011	凯迪拉克	STS	发动机控制模块	√	√	√	√	√	
2011	凯迪拉克	STS	变速箱控制模块		√	√	√	√	
2011	凯迪拉克	STS	放大器 (Bose)		√	√	√	√	
2011	凯迪拉克	STS	数码收音机	√	√	√	√	√	0516
2011	凯迪拉克	STS	前大灯控制模块	√	√	√	√	√	
2011	凯迪拉克	STS	仪表板模块	√	√	√	√	√	0551
2011	凯迪拉克	STS	收音机	√	√	√	√		0552 0525
2011	凯迪拉克	STS	后排整体模块	√	√	√	√	√	
2011	凯迪拉克	STS	抬头显示器	√	√	√	√	√	
2011	凯迪拉克	STS	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	0553 0554
2011	凯迪拉克	STS	遥控车门锁接收器	√	√	√	√	√	0513 0555 0518 0556 0557 0519 0520 0558 0518 0556 0557 0519 0520 0558 0159
2011	凯迪拉克	STS	乘客监测系统		√	√			
2011	凯迪拉克	STS	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	0559
2011	凯迪拉克	STS	驾驶员位置模块	√	√	√	√	√	
2011	凯迪拉克	STS	左侧物体检测模块	√	√	√	√	√	
2011	凯迪拉克	STS	右侧物体检测模块	√	√	√	√		
2011	凯迪拉克	STS	车辆方向警报警告模块	√	√	√	√	√	
2011	凯迪拉克	STS	距离感知巡航控制	√	√	√	√	√	
2011	凯迪拉克	STS	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	
2011	凯迪拉克	STS	驾驶员座车门模块	√	√	√	√	√	0560
2011	凯迪拉克	STS	驾驶员车门开关	√	√	√	√		
2011	凯迪拉克	STS	左后车门模块	√	√	√	√	√	0560
2011	凯迪拉克	STS	乘客座车门模块	√	√	√	√	√	0560
2011	凯迪拉克	STS	右后车门模块	√	√	√	√	√	0560

2011	凯迪拉克	STS	TV天线模块	√	√	√	√		
2011	凯迪拉克	STS	车辆通讯接口模块	√	√	√	√	√	0494 0495
2011	凯迪拉克	STS	导航收音机	√	√	√	√	√	0561
2011	凯迪拉克	STS	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0506
2011	凯迪拉克	STS	电子悬架控制	√	√	√	√	√	
2011	凯迪拉克	Escalade	变速箱控制模块		√	√	√	√	
2011	凯迪拉克	Escalade	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0493
2011	凯迪拉克	Escalade	燃油泵控制模块	√	√	√	√	√	0493
2011	凯迪拉克	Escalade	车辆通讯接口模块	√	√	√	√	√	0494 0495 0496
2011	凯迪拉克	Escalade	数码收音机	√	√	√	√	√	
2011	凯迪拉克	Escalade	放大器(Bose)	√	√	√	√	√	
2011	凯迪拉克	Escalade	车身控制模块	√	√	√	√	√	0498
2011	凯迪拉克	Escalade	个人音响连接模块	√	√	√			0528
2011	凯迪拉克	Escalade	收音机	√	√	√	√	√	
2011	凯迪拉克	Escalade	后HVAC/RSA	√	√	√	√	√	
2011	凯迪拉克	Escalade	遥控车门锁接收器	√	√	√	√	√	0513 0159
2011	凯迪拉克	Escalade	防盗模块	√	√	√	√		
2011	凯迪拉克	Escalade	乘客监测系统	√	√	√	√		
2011	凯迪拉克	Escalade	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	0497
2011	凯迪拉克	Escalade	记忆座椅模块	√	√	√	√	√	
2011	凯迪拉克	Escalade	车内后视镜模块	√	√	√	√	√	
2011	凯迪拉克	Escalade	后加热座椅模块	√	√	√	√		
2011	凯迪拉克	Escalade	驻车辅助模块	√	√	√	√		
2011	凯迪拉克	Escalade	左侧物体检测模块	√	√	√	√	√	
2011	凯迪拉克	Escalade	右侧物体检测模块	√	√	√	√		
2011	凯迪拉克	Escalade	辅助台阶控制器	√	√	√	√	√	0531
2011	凯迪拉克	Escalade	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2011	凯迪拉克	Escalade	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0500 0526
2011	凯迪拉克	Escalade	举升门模块	√	√	√	√	√	
2011	凯迪拉克	Escalade	车身控制模块	√	√	√	√	√	0497
2011	凯迪拉克	Escalade	驾驶员车门开关	√	√	√	√	√	
2011	凯迪拉克	Escalade	乘客座车门开关	√	√	√	√	√	
2011	凯迪拉克	Escalade	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0506
2011	凯迪拉克	Escalade	电子悬架控制	√	√	√	√	√	0532
2011	凯迪拉克	Escalade	带挂车制动的FPCM	√	√	√	√	√	0506
2011	凯迪拉克	Escalade	变速箱控制模块		√	√	√	√	

2011	凯迪拉克	Escalade	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0493
2011	凯迪拉克	Escalade	燃油泵控制模块	√	√	√	√	√	0493
2011	凯迪拉克	Escalade	车辆通讯接口模块	√	√	√	√	√	0494 0495 0496
2011	凯迪拉克	Escalade	数码收音机	√	√	√	√	√	
2011	凯迪拉克	Escalade	放大器(Bose)	√	√	√	√	√	
2011	凯迪拉克	Escalade	车身控制模块	√	√	√	√	√	0498
2011	凯迪拉克	Escalade	个人音响连接模块	√	√	√			0528
2011	凯迪拉克	Escalade	收音机	√	√	√	√	√	
2011	凯迪拉克	Escalade	后HVAC/RSA	√	√	√	√	√	
2011	凯迪拉克	Escalade	遥控车门锁接收器	√	√	√	√	√	0513 0159
2011	凯迪拉克	Escalade	防盗模块	√	√	√	√		
2011	凯迪拉克	Escalade	乘客监测系统	√	√	√	√		
2011	凯迪拉克	Escalade	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	0497
2011	凯迪拉克	Escalade	记忆座椅模块	√	√	√	√	√	
2011	凯迪拉克	Escalade	车内后视镜模块	√	√	√	√	√	
2011	凯迪拉克	Escalade	后加热座椅模块	√	√	√	√		
2011	凯迪拉克	Escalade	驻车辅助模块	√	√	√	√		
2011	凯迪拉克	Escalade	左侧物体检测模块	√	√	√	√	√	
2011	凯迪拉克	Escalade	右侧物体检测模块	√	√	√	√		
2011	凯迪拉克	Escalade	辅助台阶控制器	√	√	√	√	√	0531
2011	凯迪拉克	Escalade	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2011	凯迪拉克	Escalade	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0500 0526
2011	凯迪拉克	Escalade	举升门模块	√	√	√	√	√	
2011	凯迪拉克	Escalade	车身控制模块	√	√	√	√	√	0497
2011	凯迪拉克	Escalade	驾驶员车门开关	√	√	√	√	√	
2011	凯迪拉克	Escalade	乘客座车门开关	√	√	√	√	√	
2011	凯迪拉克	Escalade	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0506
2011	凯迪拉克	Escalade	电子悬架控制	√	√	√	√	√	0532
2011	凯迪拉克	Escalade	带挂车制动的FPCM	√	√	√	√	√	0506
2011	凯迪拉克	Escalade Hybrid	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0493
2011	凯迪拉克	Escalade Hybrid	附加供能模块	√	√	√	√	√	
2011	凯迪拉克	Escalade Hybrid	变速箱控制模块		√	√	√	√	
2011	凯迪拉克	Escalade Hybrid	燃油泵控制模块	√	√	√	√	√	
2011	凯迪拉克	Escalade Hybrid	车辆通讯接口模块	√	√	√	√	√	0494 0495 0496
2011	凯迪拉克	Escalade Hybrid	数码收音机	√	√	√	√	√	
2011	凯迪拉克	Escalade Hybrid	放大器(Bose)	√	√	√	√	√	



2011	凯迪拉克	Escalade Hybrid	车身控制模块	√	√	√	√	√	0498
2011	凯迪拉克	Escalade Hybrid	个人音响连接模块	√	√	√			0528
2011	凯迪拉克	Escalade Hybrid	收音机	√	√	√	√	√	
2011	凯迪拉克	Escalade Hybrid	后HVAC/RSA	√	√	√	√	√	
2011	凯迪拉克	Escalade Hybrid	遥控车门锁接收器	√	√	√	√	√	0513 0159
2011	凯迪拉克	Escalade Hybrid	防盗模块	√	√	√	√		
2011	凯迪拉克	Escalade Hybrid	乘客监测系统	√	√	√	√		
2011	凯迪拉克	Escalade Hybrid	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	0497
2011	凯迪拉克	Escalade Hybrid	车内后视镜模块	√	√	√			
2011	凯迪拉克	Escalade Hybrid	记忆座椅模块	√	√	√	√	√	
2011	凯迪拉克	Escalade Hybrid	后加热座椅模块	√	√	√	√		
2011	凯迪拉克	Escalade Hybrid	驻车辅助模块	√	√	√	√		
2011	凯迪拉克	Escalade Hybrid	左侧物体检测模块	√	√	√	√	√	
2011	凯迪拉克	Escalade Hybrid	右侧物体检测模块	√	√	√	√		
2011	凯迪拉克	Escalade Hybrid	辅助台阶控制器	√	√	√	√	√	0531
2011	凯迪拉克	Escalade Hybrid	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2011	凯迪拉克	Escalade Hybrid	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0500 0526
2011	凯迪拉克	Escalade Hybrid	串行数据网关模块	√	√	√	√	√	
2011	凯迪拉克	Escalade Hybrid	举升门模块	√	√	√	√	√	
2011	凯迪拉克	Escalade Hybrid	车身控制模块	√	√	√	√	√	0497
2011	凯迪拉克	Escalade Hybrid	驾驶员车门开关	√	√	√	√	√	
2011	凯迪拉克	Escalade Hybrid	乘客座车门开关	√	√	√	√	√	
2011	凯迪拉克	Escalade Hybrid	A/C压缩机控制模块	√	√	√	√		
2011	凯迪拉克	Escalade Hybrid	助力转向控制模块		√	√	√		0536
2011	凯迪拉克	Escalade Hybrid	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0533 0533 0534 0535
2011	凯迪拉克	Escalade Hybrid	电子悬架控制	√	√	√	√	√	0532
2011	凯迪拉克	Escalade Hybrid	带挂车制动的FPCM	√	√	√	√	√	0536
2011	凯迪拉克	Escalade Hybrid	分动箱控制模块	√	√	√	√	√	0494 0495 0496
2011	凯迪拉克	Escalade Hybrid	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0493
2011	凯迪拉克	Escalade Hybrid	附加供能模块	√	√	√	√	√	
2011	凯迪拉克	Escalade Hybrid	变速箱控制模块		√	√	√	√	
2011	凯迪拉克	Escalade Hybrid	燃油泵控制模块	√	√	√	√	√	
2011	凯迪拉克	Escalade Hybrid	车辆通讯接口模块	√	√	√	√	√	0494 0495 0496
2011	凯迪拉克	Escalade Hybrid	数码收音机	√	√	√	√	√	
2011	凯迪拉克	Escalade Hybrid	放大器(Bose)	√	√	√	√	√	



2011	凯迪拉克	Escalade Hybrid	车身控制模块	√	√	√	√	√	0498
2011	凯迪拉克	Escalade Hybrid	个人音响连接模块	√	√	√			0528
2011	凯迪拉克	Escalade Hybrid	收音机	√	√	√	√	√	
2011	凯迪拉克	Escalade Hybrid	后HVAC/RSA	√	√	√	√	√	
2011	凯迪拉克	Escalade Hybrid	遥控车门锁接收器	√	√	√	√	√	0513 0159
2011	凯迪拉克	Escalade Hybrid	防盗模块	√	√	√	√		
2011	凯迪拉克	Escalade Hybrid	乘客监测系统	√	√	√	√		
2011	凯迪拉克	Escalade Hybrid	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	0497
2011	凯迪拉克	Escalade Hybrid	车内后视镜模块	√	√	√			
2011	凯迪拉克	Escalade Hybrid	记忆座椅模块	√	√	√	√	√	
2011	凯迪拉克	Escalade Hybrid	后加热座椅模块	√	√	√	√		
2011	凯迪拉克	Escalade Hybrid	驻车辅助模块	√	√	√	√		
2011	凯迪拉克	Escalade Hybrid	左侧物体检测模块	√	√	√	√	√	
2011	凯迪拉克	Escalade Hybrid	右侧物体检测模块	√	√	√	√		
2011	凯迪拉克	Escalade Hybrid	辅助台阶控制器	√	√	√	√	√	0531
2011	凯迪拉克	Escalade Hybrid	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2011	凯迪拉克	Escalade Hybrid	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0500 0526
2011	凯迪拉克	Escalade Hybrid	串行数据网关模块	√	√	√	√	√	
2011	凯迪拉克	Escalade Hybrid	举升门模块	√	√	√	√	√	
2011	凯迪拉克	Escalade Hybrid	车身控制模块	√	√	√	√	√	0497
2011	凯迪拉克	Escalade Hybrid	驾驶员车门开关	√	√	√	√	√	
2011	凯迪拉克	Escalade Hybrid	乘客座车门开关	√	√	√	√	√	
2011	凯迪拉克	Escalade Hybrid	A/C压缩机控制模块	√	√	√	√		
2011	凯迪拉克	Escalade Hybrid	助力转向控制模块		√	√	√		0536
2011	凯迪拉克	Escalade Hybrid	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0533 0533 0534 0535
2011	凯迪拉克	Escalade Hybrid	电子悬架控制	√	√	√	√	√	0532
2011	凯迪拉克	Escalade Hybrid	带挂车制动的FPCM	√	√	√	√	√	0536
2011	凯迪拉克	Escalade Hybrid	分动箱控制模块	√	√	√	√	√	0494 0495 0496
2011	凯迪拉克	灵车	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0493
2011	凯迪拉克	灵车	变速箱控制模块		√	√	√	√	
2011	凯迪拉克	灵车	数码收音机	√	√	√	√	√	
2011	凯迪拉克	灵车	驾驶员车门开关	√	√	√	√	√	
2011	凯迪拉克	灵车	乘客座车门开关	√	√	√	√	√	
2011	凯迪拉克	灵车	车辆通讯接口模块	√	√	√	√	√	0494 0495 0496
2011	凯迪拉克	灵车	防盗模块	√	√	√	√		

2011	凯迪拉克	灵车	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2011	凯迪拉克	灵车	驾驶员位置模块	√	√	√	√	√	
2011	凯迪拉克	灵车	后加热座椅模块	√	√	√	√		
2011	凯迪拉克	灵车	乘客监测系统	√	√	√	√		0512
2011	凯迪拉克	灵车	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	0497
2011	凯迪拉克	灵车	遥控车门锁接收器	√	√	√	√	√	0513 0159
2011	凯迪拉克	灵车	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	
2011	凯迪拉克	灵车	车身控制模块	√	√	√	√	√	0499 0497
2011	凯迪拉克	灵车	放大器(Bose)	√	√	√	√	√	
2011	凯迪拉克	灵车	收音机	√	√	√	√	√	
2011	凯迪拉克	灵车	空气悬挂控制模块	√	√	√	√	√	
2011	凯迪拉克	灵车	电子制动控制模块	√	√	√	√		0506
2011	凯迪拉克	大型高级轿车	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0493
2011	凯迪拉克	大型高级轿车	变速箱控制模块		√	√	√	√	
2011	凯迪拉克	大型高级轿车	数码收音机	√	√	√	√	√	
2011	凯迪拉克	大型高级轿车	驾驶员车门开关	√	√	√	√	√	
2011	凯迪拉克	大型高级轿车	乘客座车门开关	√	√	√	√	√	
2011	凯迪拉克	大型高级轿车	车辆通讯接口模块	√	√	√	√	√	0494 0495 0496
2011	凯迪拉克	大型高级轿车	防盗模块	√	√	√	√		
2011	凯迪拉克	大型高级轿车	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2011	凯迪拉克	大型高级轿车	驾驶员位置模块	√	√	√	√	√	
2011	凯迪拉克	大型高级轿车	后加热座椅模块	√	√	√	√		
2011	凯迪拉克	大型高级轿车	乘客监测系统	√	√	√	√		0512
2011	凯迪拉克	大型高级轿车	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	0497
2011	凯迪拉克	大型高级轿车	遥控车门锁接收器	√	√	√	√	√	0513 0159
2011	凯迪拉克	大型高级轿车	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	
2011	凯迪拉克	大型高级轿车	辅助HVAC控制模块	√			√	√	
2011	凯迪拉克	大型高级轿车	车身控制模块	√	√	√	√	√	0499 0497
2011	凯迪拉克	大型高级轿车	放大器(Bose)	√	√	√	√	√	
2011	凯迪拉克	大型高级轿车	收音机	√	√	√	√	√	
2011	凯迪拉克	大型高级轿车	空气悬挂控制模块	√	√	√	√	√	
2011	凯迪拉克	大型高级轿车	电子制动控制模块	√	√	√	√		0506
2010	凯迪拉克	SRX	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0067 0308 0217 0309
2010	凯迪拉克	SRX	燃油泵控制模块	√	√	√	√	√	0217
2010	凯迪拉克	SRX	变速器控制模块	√	√	√	√	√	0020 0106

2010	凯迪拉克	SRX	后变速器离合器控制模块	√	√	√	√	√	
2010	凯迪拉克	SRX	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0225 0090 0111
2010	凯迪拉克	SRX	驻车制动控制模块	√	√	√	√	√	0316
2010	凯迪拉克	SRX	多轴加速度传感器模块	√	√	√			0111 0111
2010	凯迪拉克	SRX	方向盘转角传感器模块	√	√	√			0093 0093 0090 0090
2010	凯迪拉克	SRX	悬架控制模块	√	√	√	√	√	
2010	凯迪拉克	SRX	车体控制模块	√	√	√	√	√	0263 0203 0201 0208 0206 0297 0298 0159
2010	凯迪拉克	SRX	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0172 0172
2010	凯迪拉克	SRX	乘客感知模块	√	√	√	√		0322
2010	凯迪拉克	SRX	仪表组	√	√	√	√	√	0301
2010	凯迪拉克	SRX	前大灯控制模块	√	√	√	√	√	
2010	凯迪拉克	SRX	挂车接口控制模块	√	√	√	√	√	0301
2010	凯迪拉克	SRX	收音机	√	√	√	√	√	
2010	凯迪拉克	SRX	后部音频控制模块	√	√	√	√	√	
2010	凯迪拉克	SRX	数字式收音机控制模块	√	√	√	√	√	0301 0301
2010	凯迪拉克	SRX	多媒体播放器接口模块	√	√	√	√		
2010	凯迪拉克	SRX	移动电话控制模块	√	√	√	√	√	0301 0301
2010	凯迪拉克	SRX	远程通信接口控制模块	√	√	√	√	√	0465 0259
2010	凯迪拉克	SRX	远程加热器和空调控制模块	√	√	√	√	√	0311 0129
2010	凯迪拉克	SRX	举升门控制模块	√	√	√	√	√	0146
2010	凯迪拉克	SRX	座椅记忆控制模块	√	√	√	√	√	0310
2010	凯迪拉克	SRX	前排座椅加热控制模块	√	√	√	√	√	
2010	凯迪拉克	SRX	后排座椅加热控制模块	√	√	√	√	√	
2010	凯迪拉克	SRX	无钥匙进入控制模块	√	√	√	√	√	
2010	凯迪拉克	SRX	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	0301
2010	凯迪拉克	SRX	转向柱锁止控制模块	√	√	√	√		
2010	凯迪拉克	CTS	变速箱控制模块		√	√	√	√	
2010	凯迪拉克	CTS	燃油泵控制模块	√	√	√	√	√	
2010	凯迪拉克	CTS	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0493
2010	凯迪拉克	CTS	分动箱控制模块	√	√	√	√	√	0493
2010	凯迪拉克	CTS	放大器(Bose)	√	√	√	√	√	0502
2010	凯迪拉克	CTS	收音机	√	√	√	√	√	0503
2010	凯迪拉克	CTS	车辆通讯接口模块	√	√	√	√	√	0494 0495 0496

2010	凯迪拉克	CTS	TV天线模块	√	√	√	√		0504 0505
2010	凯迪拉克	CTS	记忆座椅模块	√	√	√	√	√	
2010	凯迪拉克	CTS	前大灯控制模块	√	√	√	√	√	
2010	凯迪拉克	CTS	行人碰撞检测模块	√	√	√	√	√	0501
2010	凯迪拉克	CTS	乘客监测系统	√	√	√	√	√	
2010	凯迪拉克	CTS	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	0497
2010	凯迪拉克	CTS	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2010	凯迪拉克	CTS	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0500
2010	凯迪拉克	CTS	车身控制模块	√	√	√	√	√	0498
2010	凯迪拉克	CTS	驾驶员车门开关	√	√	√	√	√	
2010	凯迪拉克	CTS	乘客座车门开关	√	√	√	√	√	
2010	凯迪拉克	CTS	举升门模块	√	√	√	√	√	
2010	凯迪拉克	CTS	车身控制模块	√	√	√	√	√	0499 0497
2010	凯迪拉克	CTS	驻车辅助模块	√	√	√	√	√	0502
2010	凯迪拉克	CTS	驻车制动器控制模块	√	√	√	√	√	
2010	凯迪拉克	CTS	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0506
2010	凯迪拉克	CTS	电子悬架控制		√	√	√	√	
2010	凯迪拉克	DTS	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0493
2010	凯迪拉克	DTS	变速箱控制模块		√	√	√	√	
2010	凯迪拉克	DTS	放大器(Bose)	√	√	√	√	√	
2010	凯迪拉克	DTS	数码收音机	√	√	√	√	√	
2010	凯迪拉克	DTS	收音机	√	√	√	√	√	
2010	凯迪拉克	DTS	车辆通讯接口模块	√	√	√	√	√	0494 0495 0496
2010	凯迪拉克	DTS	TV天线模块	√	√	√	√		0504 0505
2010	凯迪拉克	DTS	遥控车门锁接收器	√	√	√	√	√	0513 0159
2010	凯迪拉克	DTS	车辆方向警报警告模块	√	√	√	√	√	
2010	凯迪拉克	DTS	乘客监测系统	√	√	√	√		0512
2010	凯迪拉克	DTS	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	0497
2010	凯迪拉克	DTS	距离感知巡航控制	√	√	√	√	√	
2010	凯迪拉克	DTS	驾驶员位置模块	√	√	√	√	√	
2010	凯迪拉克	DTS	车内后视镜模块	√	√	√			
2010	凯迪拉克	DTS	左侧物体检测模块	√	√	√	√	√	
2010	凯迪拉克	DTS	后加热座椅模块	√	√	√	√		
2010	凯迪拉克	DTS	右侧物体检测模块	√	√	√	√		
2010	凯迪拉克	DTS	驻车辅助模块	√	√	√	√	√	
2010	凯迪拉克	DTS	防盗模块	√	√	√	√		

2010	凯迪拉克	DTS	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2010	凯迪拉克	DTS	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	
2010	凯迪拉克	DTS	驾驶员车门开关	√	√	√	√	√	0527
2010	凯迪拉克	DTS	乘客座车门开关	√	√	√	√	√	0527
2010	凯迪拉克	DTS	车身控制模块	√	√	√	√	√	0499 0497
2010	凯迪拉克	DTS	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0506
2010	凯迪拉克	DTS	电子悬架控制	√	√	√	√	√	
2010	凯迪拉克	STS	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0493
2010	凯迪拉克	STS	变速箱控制模块	√	√	√	√	√	
2010	凯迪拉克	STS	放大器(Bose)		√	√	√	√	
2010	凯迪拉克	STS	数码收音机	√	√	√	√	√	0516
2010	凯迪拉克	STS	收音机	√	√	√	√		0552 0525
2010	凯迪拉克	STS	车辆通讯接口模块	√	√	√	√	√	0494 0495
2010	凯迪拉克	STS	TV天线模块	√	√	√	√		
2010	凯迪拉克	STS	遥控车门锁接收器	√	√	√	√	√	0513 0555 0518 0556 0557 0519 0520 0558 0518 0556 0557 0519 0520 0558 0159
2010	凯迪拉克	STS	车辆方向警报警告模块	√	√	√	√	√	
2010	凯迪拉克	STS	乘客监测系统		√	√			
2010	凯迪拉克	STS	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	0559
2010	凯迪拉克	STS	抬头显示器	√	√	√	√	√	
2010	凯迪拉克	STS	前大灯控制模块	√	√	√	√	√	
2010	凯迪拉克	STS	驾驶员位置模块	√	√	√	√	√	
2010	凯迪拉克	STS	左侧物体检测模块	√	√	√	√	√	
2010	凯迪拉克	STS	右侧物体检测模块	√	√	√	√		
2010	凯迪拉克	STS	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	0553 0554
2010	凯迪拉克	STS	驾驶员座车门模块	√	√	√	√	√	0560
2010	凯迪拉克	STS	驾驶员车门开关	√	√	√	√		
2010	凯迪拉克	STS	仪表板模块	√	√	√	√	√	0551
2010	凯迪拉克	STS	左后车门模块	√	√	√	√	√	0560
2010	凯迪拉克	STS	乘客座车门模块	√	√	√	√	√	0560
2010	凯迪拉克	STS	右后车门模块	√	√	√	√	√	0560
2010	凯迪拉克	STS	后排整体模块	√	√	√	√	√	
2010	凯迪拉克	STS	距离感知巡航控制	√	√	√	√	√	

2010	凯迪拉克	STS	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	
2010	凯迪拉克	STS	转向柱锁模块	√	√	√	√	√	0516
2010	凯迪拉克	STS	导航收音机	√	√	√	√	√	0561
2010	凯迪拉克	STS	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0506
2010	凯迪拉克	STS	电子悬架控制	√	√	√	√	√	
2010	凯迪拉克	STS	助力转向控制模块		√	√	√		0563 0564
2010	凯迪拉克	STS	车辆稳定性控制模块	√	√	√	√	√	0506
2010	凯迪拉克	Escalade	变速箱控制模块		√	√	√	√	
2010	凯迪拉克	Escalade	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0493
2010	凯迪拉克	Escalade	燃油泵控制模块	√	√	√	√	√	0493
2010	凯迪拉克	Escalade	数码收音机	√	√	√	√	√	
2010	凯迪拉克	Escalade	个人音响连接模块	√	√	√			0528
2010	凯迪拉克	Escalade	收音机	√	√	√	√	√	
2010	凯迪拉克	Escalade	后HVAC/RSA	√	√	√	√	√	
2010	凯迪拉克	Escalade	放大器 (Bose)	√	√	√	√	√	
2010	凯迪拉克	Escalade	遥控车门锁接收器	√	√	√	√	√	0513 0159
2010	凯迪拉克	Escalade	防盗模块	√	√	√	√		
2010	凯迪拉克	Escalade	乘客监测系统	√	√	√	√		
2010	凯迪拉克	Escalade	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	0497
2010	凯迪拉克	Escalade	驻车辅助模块	√	√	√	√		
2010	凯迪拉克	Escalade	记忆座椅模块	√	√	√	√	√	
2010	凯迪拉克	Escalade	车内后视镜模块	√	√	√	√	√	
2010	凯迪拉克	Escalade	后加热座椅模块	√	√	√	√		
2010	凯迪拉克	Escalade	左侧物体检测模块	√	√	√	√	√	
2010	凯迪拉克	Escalade	右侧物体检测模块	√	√	√	√		0529
2010	凯迪拉克	Escalade	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2010	凯迪拉克	Escalade	辅助台阶控制器	√	√	√	√	√	0531
2010	凯迪拉克	Escalade	车身控制模块	√	√	√	√	√	0498
2010	凯迪拉克	Escalade	举升门模块	√	√	√	√	√	
2010	凯迪拉克	Escalade	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0500 0526
2010	凯迪拉克	Escalade	车身控制模块	√	√	√	√	√	0497
2010	凯迪拉克	Escalade	车辆通讯接口模块	√	√	√	√	√	0494 0495 0496
2010	凯迪拉克	Escalade	驾驶员车门开关	√	√	√	√	√	
2010	凯迪拉克	Escalade	乘客座车门开关	√	√	√	√	√	
2010	凯迪拉克	Escalade	电子悬架控制	√	√	√	√	√	0532
2010	凯迪拉克	Escalade	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0506



2010	凯迪拉克	Escalade	带挂车制动的FPCM	√	√	√	√	√	0506
2010	凯迪拉克	Escalade	附加供能模块	√	√	√	√	√	
2010	凯迪拉克	Escalade	变速箱控制模块		√	√	√	√	
2010	凯迪拉克	Escalade	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0493
2010	凯迪拉克	Escalade	燃油泵控制模块	√	√	√	√	√	
2010	凯迪拉克	Escalade	数码收音机	√	√	√	√	√	
2010	凯迪拉克	Escalade	个人音响连接模块	√	√	√			0528
2010	凯迪拉克	Escalade	收音机	√	√	√	√	√	
2010	凯迪拉克	Escalade	后HVAC/RSA	√	√	√	√	√	
2010	凯迪拉克	Escalade	放大器 (Bose)	√	√	√	√	√	
2010	凯迪拉克	Escalade	遥控车门锁接收器	√	√	√	√	√	0513 0159
2010	凯迪拉克	Escalade	A/C压缩机控制模块	√	√	√	√		
2010	凯迪拉克	Escalade	防盗模块	√	√	√	√		
2010	凯迪拉克	Escalade	乘客监测系统	√	√	√	√		
2010	凯迪拉克	Escalade	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	0497
2010	凯迪拉克	Escalade	驻车辅助模块	√	√	√	√		
2010	凯迪拉克	Escalade	车内后视镜模块	√	√	√			
2010	凯迪拉克	Escalade	记忆座椅模块	√	√	√	√	√	
2010	凯迪拉克	Escalade	后加热座椅模块	√	√	√	√		
2010	凯迪拉克	Escalade	左侧物体检测模块	√	√	√	√	√	
2010	凯迪拉克	Escalade	右侧物体检测模块	√	√	√	√		0529
2010	凯迪拉克	Escalade	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2010	凯迪拉克	Escalade	车身控制模块	√	√	√	√	√	0498
2010	凯迪拉克	Escalade	举升门模块	√	√	√	√	√	
2010	凯迪拉克	Escalade	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0500 0526
2010	凯迪拉克	Escalade	车身控制模块	√	√	√	√	√	0497
2010	凯迪拉克	Escalade	串行数据网关模块	√	√	√	√	√	
2010	凯迪拉克	Escalade	车辆通讯接口模块	√	√	√	√	√	0494 0495 0496
2010	凯迪拉克	Escalade	驾驶员车门开关	√	√	√	√	√	
2010	凯迪拉克	Escalade	乘客座车门开关	√	√	√	√	√	
2010	凯迪拉克	Escalade	电子悬架控制	√	√	√	√	√	0532
2010	凯迪拉克	Escalade	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0533 0533 0534 0535
2010	凯迪拉克	Escalade	助力转向控制模块		√	√	√		0536
2010	凯迪拉克	Escalade	带挂车制动的FPCM	√	√	√	√	√	0533 0533 0534 0535

2010	凯迪拉克	Escalade	变速箱控制模块		√	√	√	√	
2010	凯迪拉克	Escalade	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0493
2010	凯迪拉克	Escalade	燃油泵控制模块	√	√	√	√	√	0493
2010	凯迪拉克	Escalade	数码收音机	√	√	√	√	√	
2010	凯迪拉克	Escalade	个人音响连接模块	√	√	√			0528
2010	凯迪拉克	Escalade	收音机	√	√	√	√	√	
2010	凯迪拉克	Escalade	后HVAC/RSA	√	√	√	√	√	
2010	凯迪拉克	Escalade	放大器(Bose)	√	√	√	√	√	
2010	凯迪拉克	Escalade	遥控车门锁接收器	√	√	√	√	√	0513 0159
2010	凯迪拉克	Escalade	防盗模块	√	√	√	√		
2010	凯迪拉克	Escalade	乘客监测系统	√	√	√	√		
2010	凯迪拉克	Escalade	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	0497
2010	凯迪拉克	Escalade	驻车辅助模块	√	√	√	√		
2010	凯迪拉克	Escalade	记忆座椅模块	√	√	√	√	√	
2010	凯迪拉克	Escalade	车内后视镜模块	√	√	√	√	√	
2010	凯迪拉克	Escalade	后加热座椅模块	√	√	√	√		
2010	凯迪拉克	Escalade	左侧物体检测模块	√	√	√	√	√	
2010	凯迪拉克	Escalade	右侧物体检测模块	√	√	√	√		0529
2010	凯迪拉克	Escalade	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2010	凯迪拉克	Escalade	辅助台阶控制器	√	√	√	√	√	0531
2010	凯迪拉克	Escalade	车身控制模块	√	√	√	√	√	0498
2010	凯迪拉克	Escalade	举升门模块	√	√	√	√	√	
2010	凯迪拉克	Escalade	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0500 0526
2010	凯迪拉克	Escalade	车身控制模块	√	√	√	√	√	0497
2010	凯迪拉克	Escalade	车辆通讯接口模块	√	√	√	√	√	0494 0495 0496
2010	凯迪拉克	Escalade	驾驶员车门开关	√	√	√	√	√	
2010	凯迪拉克	Escalade	乘客座车门开关	√	√	√	√	√	
2010	凯迪拉克	Escalade	电子悬架控制	√	√	√	√	√	0532
2010	凯迪拉克	Escalade	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0506
2010	凯迪拉克	Escalade	带挂车制动的FPCM	√	√	√	√	√	0506
2010	凯迪拉克	Escalade	附加供能模块	√	√	√	√	√	
2010	凯迪拉克	Escalade	分动箱控制模块	√	√	√	√	√	
2010	凯迪拉克	Escalade	变速箱控制模块		√	√	√	√	
2010	凯迪拉克	Escalade	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0493
2010	凯迪拉克	Escalade	燃油泵控制模块	√	√	√	√	√	
2010	凯迪拉克	Escalade	数码收音机	√	√	√	√	√	

2010	凯迪拉克	Escalade	个人音响连接模块	√	√	√			0528
2010	凯迪拉克	Escalade	收音机	√	√	√	√	√	
2010	凯迪拉克	Escalade	后HVAC/RSA	√	√	√	√	√	
2010	凯迪拉克	Escalade	放大器(Bose)	√	√	√	√	√	
2010	凯迪拉克	Escalade	遥控车门锁接收器	√	√	√	√	√	0513 0159
2010	凯迪拉克	Escalade	A/C压缩机控制模块	√	√	√	√		
2010	凯迪拉克	Escalade	防盗模块	√	√	√	√		
2010	凯迪拉克	Escalade	乘客监测系统	√	√	√	√		
2010	凯迪拉克	Escalade	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	0497
2010	凯迪拉克	Escalade	驻车辅助模块	√	√	√	√		
2010	凯迪拉克	Escalade	车内后视镜模块	√	√	√			
2010	凯迪拉克	Escalade	记忆座椅模块	√	√	√	√	√	
2010	凯迪拉克	Escalade	后加热座椅模块	√	√	√	√		
2010	凯迪拉克	Escalade	左侧物体检测模块	√	√	√	√	√	
2010	凯迪拉克	Escalade	右侧物体检测模块	√	√	√	√		0529
2010	凯迪拉克	Escalade	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2010	凯迪拉克	Escalade	车身控制模块	√	√	√	√	√	0498
2010	凯迪拉克	Escalade	举升门模块	√	√	√	√	√	
2010	凯迪拉克	Escalade	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0500 0526
2010	凯迪拉克	Escalade	车身控制模块	√	√	√	√	√	0497
2010	凯迪拉克	Escalade	串行数据网关模块	√	√	√	√	√	
2010	凯迪拉克	Escalade	车辆通讯接口模块	√	√	√	√	√	0494 0495 0496
2010	凯迪拉克	Escalade	驾驶员车门开关	√	√	√	√	√	
2010	凯迪拉克	Escalade	乘客座车门开关	√	√	√	√	√	
2010	凯迪拉克	Escalade	电子悬架控制	√	√	√	√	√	0532
2010	凯迪拉克	Escalade	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0533 0533 0534 0535
2010	凯迪拉克	Escalade	助力转向控制模块		√	√	√		0536
2010	凯迪拉克	Escalade	带挂车制动的FPCM	√	√	√	√	√	0533 0533 0534 0535
2010	凯迪拉克	Escalade Hybrid	变速箱控制模块		√	√	√	√	
2010	凯迪拉克	Escalade Hybrid	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0493
2010	凯迪拉克	Escalade Hybrid	燃油泵控制模块	√	√	√	√	√	0493
2010	凯迪拉克	Escalade Hybrid	数码收音机	√	√	√	√	√	
2010	凯迪拉克	Escalade Hybrid	个人音响连接模块	√	√	√			0528
2010	凯迪拉克	Escalade Hybrid	收音机	√	√	√	√	√	

2010	凯迪拉克	Escalade Hybrid	后HVAC/RSA	√	√	√	√	√	
2010	凯迪拉克	Escalade Hybrid	放大器 (Bose)	√	√	√	√	√	
2010	凯迪拉克	Escalade Hybrid	遥控车门锁接收器	√	√	√	√	√	0513 0159
2010	凯迪拉克	Escalade Hybrid	防盗模块	√	√	√	√		
2010	凯迪拉克	Escalade Hybrid	乘客监测系统	√	√	√	√		
2010	凯迪拉克	Escalade Hybrid	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	0497
2010	凯迪拉克	Escalade Hybrid	驻车辅助模块	√	√	√	√		
2010	凯迪拉克	Escalade Hybrid	记忆座椅模块	√	√	√	√	√	
2010	凯迪拉克	Escalade Hybrid	车内后视镜模块	√	√	√	√	√	
2010	凯迪拉克	Escalade Hybrid	后加热座椅模块	√	√	√	√		
2010	凯迪拉克	Escalade Hybrid	左侧物体检测模块	√	√	√	√	√	
2010	凯迪拉克	Escalade Hybrid	右侧物体检测模块	√	√	√	√		0529
2010	凯迪拉克	Escalade Hybrid	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2010	凯迪拉克	Escalade Hybrid	辅助台阶控制器	√	√	√	√	√	0531
2010	凯迪拉克	Escalade Hybrid	车身控制模块	√	√	√	√	√	0498
2010	凯迪拉克	Escalade Hybrid	举升门模块	√	√	√	√	√	
2010	凯迪拉克	Escalade Hybrid	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0500 0526
2010	凯迪拉克	Escalade Hybrid	车身控制模块	√	√	√	√	√	0497
2010	凯迪拉克	Escalade Hybrid	车辆通讯接口模块	√	√	√	√	√	0494 0495 0496
2010	凯迪拉克	Escalade Hybrid	驾驶员车门开关	√	√	√	√	√	
2010	凯迪拉克	Escalade Hybrid	乘客座车门开关	√	√	√	√	√	
2010	凯迪拉克	Escalade Hybrid	电子悬架控制	√	√	√	√	√	0532
2010	凯迪拉克	Escalade Hybrid	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0506
2010	凯迪拉克	Escalade Hybrid	带挂车制动的FPCM	√	√	√	√	√	0506
2010	凯迪拉克	Escalade Hybrid	附加供能模块	√	√	√	√	√	
2010	凯迪拉克	Escalade Hybrid	变速箱控制模块		√	√	√	√	
2010	凯迪拉克	Escalade Hybrid	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0493
2010	凯迪拉克	Escalade Hybrid	燃油泵控制模块	√	√	√	√	√	
2010	凯迪拉克	Escalade Hybrid	数码收音机	√	√	√	√	√	
2010	凯迪拉克	Escalade Hybrid	个人音响连接模块	√	√	√			0528
2010	凯迪拉克	Escalade Hybrid	收音机	√	√	√	√	√	
2010	凯迪拉克	Escalade Hybrid	后HVAC/RSA	√	√	√	√	√	
2010	凯迪拉克	Escalade Hybrid	放大器 (Bose)	√	√	√	√	√	
2010	凯迪拉克	Escalade Hybrid	遥控车门锁接收器	√	√	√	√	√	0513 0159
2010	凯迪拉克	Escalade Hybrid	A/C压缩机控制模块	√	√	√	√		
2010	凯迪拉克	Escalade Hybrid	防盗模块	√	√	√	√		

2010	凯迪拉克	Escalade Hybrid	乘客监测系统	√	√	√	√		
2010	凯迪拉克	Escalade Hybrid	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	0497
2010	凯迪拉克	Escalade Hybrid	驻车辅助模块	√	√	√	√		
2010	凯迪拉克	Escalade Hybrid	车内后视镜模块	√	√	√			
2010	凯迪拉克	Escalade Hybrid	记忆座椅模块	√	√	√	√	√	
2010	凯迪拉克	Escalade Hybrid	后加热座椅模块	√	√	√	√		
2010	凯迪拉克	Escalade Hybrid	左侧物体检测模块	√	√	√	√	√	
2010	凯迪拉克	Escalade Hybrid	右侧物体检测模块	√	√	√	√		0529
2010	凯迪拉克	Escalade Hybrid	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2010	凯迪拉克	Escalade Hybrid	车身控制模块	√	√	√	√	√	0498
2010	凯迪拉克	Escalade Hybrid	举升门模块	√	√	√	√	√	
2010	凯迪拉克	Escalade Hybrid	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0500 0526
2010	凯迪拉克	Escalade Hybrid	车身控制模块	√	√	√	√	√	0497
2010	凯迪拉克	Escalade Hybrid	串行数据网关模块	√	√	√	√	√	
2010	凯迪拉克	Escalade Hybrid	车辆通讯接口模块	√	√	√	√	√	0494 0495 0496
2010	凯迪拉克	Escalade Hybrid	驾驶员车门开关	√	√	√	√	√	
2010	凯迪拉克	Escalade Hybrid	乘客座车门开关	√	√	√	√	√	
2010	凯迪拉克	Escalade Hybrid	电子悬架控制	√	√	√	√	√	0532
2010	凯迪拉克	Escalade Hybrid	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0533 0533 0534 0535
2010	凯迪拉克	Escalade Hybrid	助力转向控制模块		√	√	√		0536
2010	凯迪拉克	Escalade Hybrid	带挂车制动的FPCM	√	√	√	√	√	0533 0533 0534 0535
2010	凯迪拉克	Escalade Hybrid	变速箱控制模块		√	√	√	√	
2010	凯迪拉克	Escalade Hybrid	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0493
2010	凯迪拉克	Escalade Hybrid	燃油泵控制模块	√	√	√	√	√	0493
2010	凯迪拉克	Escalade Hybrid	数码收音机	√	√	√	√	√	
2010	凯迪拉克	Escalade Hybrid	个人音响连接模块	√	√	√			0528
2010	凯迪拉克	Escalade Hybrid	收音机	√	√	√	√	√	
2010	凯迪拉克	Escalade Hybrid	后HVAC/RSA	√	√	√	√	√	
2010	凯迪拉克	Escalade Hybrid	放大器(Bose)	√	√	√	√	√	
2010	凯迪拉克	Escalade Hybrid	遥控车门锁接收器	√	√	√	√	√	0513 0159
2010	凯迪拉克	Escalade Hybrid	防盗模块	√	√	√	√		
2010	凯迪拉克	Escalade Hybrid	乘客监测系统	√	√	√	√		
2010	凯迪拉克	Escalade Hybrid	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	0497
2010	凯迪拉克	Escalade Hybrid	驻车辅助模块	√	√	√	√		

2010	凯迪拉克	Escalade Hybrid	记忆座椅模块	√	√	√	√	√	
2010	凯迪拉克	Escalade Hybrid	车内后视镜模块	√	√	√	√	√	
2010	凯迪拉克	Escalade Hybrid	后加热座椅模块	√	√	√	√		
2010	凯迪拉克	Escalade Hybrid	左侧物体检测模块	√	√	√	√	√	
2010	凯迪拉克	Escalade Hybrid	右侧物体检测模块	√	√	√	√		0529
2010	凯迪拉克	Escalade Hybrid	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2010	凯迪拉克	Escalade Hybrid	辅助台阶控制器	√	√	√	√	√	0531
2010	凯迪拉克	Escalade Hybrid	车身控制模块	√	√	√	√	√	0498
2010	凯迪拉克	Escalade Hybrid	举升门模块	√	√	√	√	√	
2010	凯迪拉克	Escalade Hybrid	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0500 0526
2010	凯迪拉克	Escalade Hybrid	车身控制模块	√	√	√	√	√	0497
2010	凯迪拉克	Escalade Hybrid	车辆通讯接口模块	√	√	√	√	√	0494 0495 0496
2010	凯迪拉克	Escalade Hybrid	驾驶员车门开关	√	√	√	√	√	
2010	凯迪拉克	Escalade Hybrid	乘客座车门开关	√	√	√	√	√	
2010	凯迪拉克	Escalade Hybrid	电子悬架控制	√	√	√	√	√	0532
2010	凯迪拉克	Escalade Hybrid	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0506
2010	凯迪拉克	Escalade Hybrid	带挂车制动的FPCM	√	√	√	√	√	0506
2010	凯迪拉克	Escalade Hybrid	附加供能模块	√	√	√	√	√	
2010	凯迪拉克	Escalade Hybrid	分动箱控制模块	√	√	√	√	√	
2010	凯迪拉克	Escalade Hybrid	变速箱控制模块		√	√	√	√	
2010	凯迪拉克	Escalade Hybrid	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0493
2010	凯迪拉克	Escalade Hybrid	燃油泵控制模块	√	√	√	√	√	
2010	凯迪拉克	Escalade Hybrid	数码收音机	√	√	√	√	√	
2010	凯迪拉克	Escalade Hybrid	个人音响连接模块	√	√	√			0528
2010	凯迪拉克	Escalade Hybrid	收音机	√	√	√	√	√	
2010	凯迪拉克	Escalade Hybrid	后HVAC/RSA	√	√	√	√	√	
2010	凯迪拉克	Escalade Hybrid	放大器(Bose)	√	√	√	√	√	
2010	凯迪拉克	Escalade Hybrid	遥控车门锁接收器	√	√	√	√	√	0513 0159
2010	凯迪拉克	Escalade Hybrid	A/C压缩机控制模块	√	√	√	√		
2010	凯迪拉克	Escalade Hybrid	防盗模块	√	√	√	√		
2010	凯迪拉克	Escalade Hybrid	乘客监测系统	√	√	√	√		
2010	凯迪拉克	Escalade Hybrid	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	0497
2010	凯迪拉克	Escalade Hybrid	驻车辅助模块	√	√	√	√		
2010	凯迪拉克	Escalade Hybrid	车内后视镜模块	√	√	√			
2010	凯迪拉克	Escalade Hybrid	记忆座椅模块	√	√	√	√	√	
2010	凯迪拉克	Escalade Hybrid	后加热座椅模块	√	√	√	√		



2010	凯迪拉克	Escalade Hybrid	左侧物体检测模块	√	√	√	√	√	
2010	凯迪拉克	Escalade Hybrid	右侧物体检测模块	√	√	√	√		0529
2010	凯迪拉克	Escalade Hybrid	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2010	凯迪拉克	Escalade Hybrid	车身控制模块	√	√	√	√	√	0498
2010	凯迪拉克	Escalade Hybrid	举升门模块	√	√	√	√	√	
2010	凯迪拉克	Escalade Hybrid	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0500 0526
2010	凯迪拉克	Escalade Hybrid	车身控制模块	√	√	√	√	√	0497
2010	凯迪拉克	Escalade Hybrid	串行数据网关模块	√	√	√	√	√	
2010	凯迪拉克	Escalade Hybrid	车辆通讯接口模块	√	√	√	√	√	0494 0495 0496
2010	凯迪拉克	Escalade Hybrid	驾驶员车门开关	√	√	√	√	√	
2010	凯迪拉克	Escalade Hybrid	乘客座车门开关	√	√	√	√	√	
2010	凯迪拉克	Escalade Hybrid	电子悬架控制	√	√	√	√	√	0532
2010	凯迪拉克	Escalade Hybrid	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0533 0533 0534 0535
2010	凯迪拉克	Escalade Hybrid	助力转向控制模块		√	√	√		0536
2010	凯迪拉克	Escalade Hybrid	带挂车制动的FPCM	√	√	√	√	√	0533 0533 0534 0535
2010	凯迪拉克	灵车	放大器(Bose)	√	√	√	√	√	
2010	凯迪拉克	灵车	数码收音机	√	√	√	√	√	
2010	凯迪拉克	灵车	收音机	√	√	√	√	√	
2010	凯迪拉克	灵车	车辆通讯接口模块	√	√	√	√	√	0494 0495 0496
2010	凯迪拉克	灵车	遥控车门锁接收器	√	√	√	√	√	0513 0159
2010	凯迪拉克	灵车	乘客监测系统	√	√	√	√		0512
2010	凯迪拉克	灵车	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	0497
2010	凯迪拉克	灵车	驾驶员位置模块	√	√	√	√	√	
2010	凯迪拉克	灵车	后加热座椅模块	√	√	√	√		
2010	凯迪拉克	灵车	防盗模块	√	√	√	√		
2010	凯迪拉克	灵车	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2010	凯迪拉克	灵车	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	
2010	凯迪拉克	灵车	车身控制模块	√	√	√	√	√	0499 0497
2010	凯迪拉克	灵车	驾驶员车门开关	√	√	√	√	√	
2010	凯迪拉克	灵车	乘客座车门开关	√	√	√	√	√	
2010	凯迪拉克	灵车	空气悬挂控制模块	√	√	√	√	√	
2010	凯迪拉克	灵车	电子制动控制模块	√	√	√	√		0506
2010	凯迪拉克	灵车	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0493
2010	凯迪拉克	灵车	变速箱控制模块		√	√	√	√	

2010	凯迪拉克	大型高级轿车	放大器(Bose)	√	√	√	√	√	
2010	凯迪拉克	大型高级轿车	数码收音机	√	√	√	√	√	
2010	凯迪拉克	大型高级轿车	收音机	√	√	√	√	√	
2010	凯迪拉克	大型高级轿车	车辆通讯接口模块	√	√	√	√	√	0494 0495 0496
2010	凯迪拉克	大型高级轿车	遥控车门锁接收器	√	√	√	√	√	0513 0159
2010	凯迪拉克	大型高级轿车	乘客监测系统	√	√	√	√		0512
2010	凯迪拉克	大型高级轿车	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	0497
2010	凯迪拉克	大型高级轿车	驾驶员位置模块	√	√	√	√	√	
2010	凯迪拉克	大型高级轿车	后加热座椅模块	√	√	√	√		
2010	凯迪拉克	大型高级轿车	防盗模块	√	√	√	√		
2010	凯迪拉克	大型高级轿车	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2010	凯迪拉克	大型高级轿车	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	
2010	凯迪拉克	大型高级轿车	辅助HVAC控制模块	√			√	√	
2010	凯迪拉克	大型高级轿车	车身控制模块	√	√	√	√	√	0499 0497
2010	凯迪拉克	大型高级轿车	驾驶员车门开关	√	√	√	√	√	
2010	凯迪拉克	大型高级轿车	乘客座车门开关	√	√	√	√	√	
2010	凯迪拉克	大型高级轿车	空气悬挂控制模块	√	√	√	√	√	
2010	凯迪拉克	大型高级轿车	电子制动控制模块	√	√	√	√		0506
2010	凯迪拉克	大型高级轿车	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0493
2010	凯迪拉克	大型高级轿车	变速箱控制模块		√	√	√	√	
2009	凯迪拉克	CTS	变速箱控制模块		√	√	√	√	
2009	凯迪拉克	CTS	发动机控制模块	√	√	√	√	√	
2009	凯迪拉克	CTS	分动箱控制模块	√	√	√	√	√	0493
2009	凯迪拉克	CTS	燃油泵控制模块	√	√	√	√	√	0493
2009	凯迪拉克	CTS	行人碰撞检测模块	√	√	√	√	√	0501
2009	凯迪拉克	CTS	乘客监测系统	√	√	√	√	√	
2009	凯迪拉克	CTS	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	0497
2009	凯迪拉克	CTS	放大器(Bose)	√	√	√	√	√	0502
2009	凯迪拉克	CTS	收音机	√	√	√	√	√	0503
2009	凯迪拉克	CTS	TV天线模块	√	√	√	√		0504 0505
2009	凯迪拉克	CTS	前大灯控制模块	√	√	√	√	√	
2009	凯迪拉克	CTS	车辆通讯接口模块	√	√	√	√	√	0494 0495
2009	凯迪拉克	CTS	记忆座椅模块	√	√	√	√	√	
2009	凯迪拉克	CTS	驻车辅助模块	√	√	√	√	√	
2009	凯迪拉克	CTS	车身控制模块	√	√	√	√	√	0499 0497
2009	凯迪拉克	CTS	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0500

2009	凯迪拉克	CTS	车身控制模块	√	√	√	√	√	0498
2009	凯迪拉克	CTS	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2009	凯迪拉克	CTS	驾驶员车门开关	√	√	√	√	√	
2009	凯迪拉克	CTS	乘客座车门开关	√	√	√	√	√	
2009	凯迪拉克	CTS	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0506
2009	凯迪拉克	CTS	驻车制动器控制模块	√	√	√	√	√	
2009	凯迪拉克	CTS	电子悬架控制		√	√	√	√	
2009	凯迪拉克	DTS	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0493
2009	凯迪拉克	DTS	变速箱控制模块		√	√	√	√	
2009	凯迪拉克	DTS	乘客监测系统	√	√	√	√		0512
2009	凯迪拉克	DTS	遥控车门锁接收器	√	√	√	√	√	0513 0159
2009	凯迪拉克	DTS	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	0497
2009	凯迪拉克	DTS	防盗模块	√	√	√	√		
2009	凯迪拉克	DTS	收音机	√	√	√	√	√	
2009	凯迪拉克	DTS	TV天线模块	√	√	√	√		0504 0505
2009	凯迪拉克	DTS	放大器(Bose)	√	√	√	√	√	
2009	凯迪拉克	DTS	数码收音机	√	√	√	√	√	
2009	凯迪拉克	DTS	车辆通讯接口模块	√	√	√	√	√	0494 0495 0496
2009	凯迪拉克	DTS	车辆方向警报警告模块	√	√	√	√	√	
2009	凯迪拉克	DTS	驾驶员位置模块	√	√	√	√	√	
2009	凯迪拉克	DTS	车内后视镜模块	√	√	√			
2009	凯迪拉克	DTS	左侧物体检测模块	√	√	√	√	√	
2009	凯迪拉克	DTS	后加热座椅模块	√	√	√	√		
2009	凯迪拉克	DTS	右侧物体检测模块	√	√	√	√		
2009	凯迪拉克	DTS	驻车辅助模块	√	√	√	√	√	
2009	凯迪拉克	DTS	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2009	凯迪拉克	DTS	车身控制模块	√	√	√	√	√	0499 0497
2009	凯迪拉克	DTS	距离感知巡航控制	√	√	√	√	√	
2009	凯迪拉克	DTS	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	
2009	凯迪拉克	DTS	驾驶员车门开关	√	√	√	√	√	0527
2009	凯迪拉克	DTS	乘客座车门开关	√	√	√	√	√	0527
2009	凯迪拉克	DTS	辅助HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0527
2009	凯迪拉克	DTS	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0506
2009	凯迪拉克	DTS	电子悬架控制	√	√	√	√	√	
2009	凯迪拉克	STS	变速箱控制模块		√	√	√	√	
2009	凯迪拉克	STS	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0493

2009	凯迪拉克	STS	乘客监测系统		√	√			
2009	凯迪拉克	STS	遥控车门锁接收器	√	√	√	√	√	0513 0555 0518 0556 0557 0519 0520 0558 0518 0556 0557 0519 0520 0558 0159
2009	凯迪拉克	STS	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	0559
2009	凯迪拉克	STS	放大器(Bose)		√	√	√	√	
2009	凯迪拉克	STS	收音机	√	√	√	√		0552 0525
2009	凯迪拉克	STS	TV天线模块	√	√	√	√		
2009	凯迪拉克	STS	数码收音机	√	√	√	√	√	0516
2009	凯迪拉克	STS	前大灯控制模块	√	√	√	√	√	
2009	凯迪拉克	STS	车辆通讯接口模块	√	√	√	√	√	0494 0495
2009	凯迪拉克	STS	车辆方向警报警告模块	√	√	√	√	√	
2009	凯迪拉克	STS	驾驶员位置模块	√	√	√	√	√	
2009	凯迪拉克	STS	左侧物体检测模块	√	√	√	√	√	
2009	凯迪拉克	STS	右侧物体检测模块	√	√	√	√		
2009	凯迪拉克	STS	转向柱锁模块	√	√	√	√	√	
2009	凯迪拉克	STS	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	0553 0554
2009	凯迪拉克	STS	抬头显示器	√	√	√	√	√	
2009	凯迪拉克	STS	距离感知巡航控制	√	√	√	√	√	
2009	凯迪拉克	STS	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	
2009	凯迪拉克	STS	驾驶员座车门模块	√	√	√	√	√	0560
2009	凯迪拉克	STS	驾驶员车门开关	√	√	√	√		
2009	凯迪拉克	STS	仪表板模块	√	√	√	√	√	0551
2009	凯迪拉克	STS	左后车门模块	√	√	√	√	√	0560
2009	凯迪拉克	STS	乘客座车门模块	√	√	√	√	√	0560
2009	凯迪拉克	STS	右后车门模块	√	√	√	√	√	0560
2009	凯迪拉克	STS	后排整体模块	√	√	√	√	√	0513 0555 0518 0556 0557 0519 0520 0558 0518 0556 0557 0519 0520 0558 0159
2009	凯迪拉克	STS	导航收音机	√	√	√	√	√	0561
2009	凯迪拉克	STS	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0506
2009	凯迪拉克	STS	电子悬架控制	√	√	√	√	√	

2009	凯迪拉克	STS	车辆稳定性控制模块		√	√	√	√	
2009	凯迪拉克	STS	助力转向控制模块	√	√	√	√	√	0563 0564
2009	凯迪拉克	XLR	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0493
2009	凯迪拉克	XLR	变速箱控制模块	√	√	√	√	√	0493
2009	凯迪拉克	XLR	废气气流控制模块	√	√	√	√	√	
2009	凯迪拉克	XLR	乘客监测系统		√	√			0512
2009	凯迪拉克	XLR	遥控车门锁接收器	√	√	√	√	√	0518 0519 0520 0518 0519 0520 0518 0519 0520 0521
2009	凯迪拉克	XLR	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	0515
2009	凯迪拉克	XLR	CD机	√	√	√			
2009	凯迪拉克	XLR	导航收音机	√	√	√	√		0525
2009	凯迪拉克	XLR	车辆通讯接口模块	√	√	√	√	√	0494 0565 0495
2009	凯迪拉克	XLR	放大器(Bose)	√	√	√	√	√	
2009	凯迪拉克	XLR	数码收音机	√	√	√	√		0516
2009	凯迪拉克	XLR	前大灯控制模块	√	√	√	√	√	
2009	凯迪拉克	XLR	车身控制模块	√	√	√	√	√	0515
2009	凯迪拉克	XLR	驾驶员位置模块	√	√	√	√	√	0522
2009	凯迪拉克	XLR	折叠车顶模块	√	√	√	√	√	
2009	凯迪拉克	XLR	转向柱锁模块	√	√	√	√	√	
2009	凯迪拉克	XLR	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2009	凯迪拉克	XLR	抬头显示器	√	√	√	√	√	
2009	凯迪拉克	XLR	距离感知巡航控制	√	√	√	√	√	
2009	凯迪拉克	XLR	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0500
2009	凯迪拉克	XLR	驾驶员座车门模块	√	√	√	√	√	
2009	凯迪拉克	XLR	驾驶员车门开关	√	√	√	√		
2009	凯迪拉克	XLR	乘客座车门模块	√	√	√	√	√	
2009	凯迪拉克	XLR	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0506
2009	凯迪拉克	XLR	电子悬架控制	√	√	√	√	√	
2009	凯迪拉克	SLS	车辆通讯接口模块	√	√	√	√	√	0494
2009	凯迪拉克	SLS	收音机	√	√	√	√	√	
2009	凯迪拉克	SLS	乘客监测系统		√	√			
2009	凯迪拉克	SLS	驾驶员位置模块	√	√	√	√	√	
2009	凯迪拉克	SLS	驾驶员座车门模块	√	√	√	√	√	
2009	凯迪拉克	SLS	驾驶员车门开关	√	√	√	√		

2009	凯迪拉克	SLS	前大灯控制模块	√	√	√	√		
2009	凯迪拉克	SLS	仪表板模块	√	√	√	√	√	0551
2009	凯迪拉克	SLS	左后车门模块	√	√	√	√	√	0560
2009	凯迪拉克	SLS	乘客座车门模块	√	√	√	√	√	0560
2009	凯迪拉克	SLS	后排整体模块	√	√	√	√	√	
2009	凯迪拉克	SLS	右后车门模块	√	√	√	√	√	0560
2009	凯迪拉克	SLS	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	0559
2009	凯迪拉克	SLS	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	
2009	凯迪拉克	SLS	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	0580
2009	凯迪拉克	SLS	TV天线模块	√	√	√	√		
2009	凯迪拉克	SLS	放大器(Bose)		√	√	√	√	
2009	凯迪拉克	SLS	遥控车门锁接收器	√	√	√	√	√	0513 0555 0518 0556 0557 0519 0520 0558 0518 0556 0557 0519 0520 0558
2009	凯迪拉克	SLS	后HVAC/RSA	√	√	√	√	√	
2009	凯迪拉克	SLS	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0506
2009	凯迪拉克	SLS	电子悬架控制	√	√	√	√	√	
2009	凯迪拉克	SLS	变速箱控制模块	√	√	√	√	√	
2009	凯迪拉克	SLS	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0493
2009	凯迪拉克	Escalade	变速箱控制模块		√	√	√	√	
2009	凯迪拉克	Escalade	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0493
2009	凯迪拉克	Escalade	燃油泵控制模块	√	√	√	√	√	
2009	凯迪拉克	Escalade	遥控车门锁接收器	√	√	√	√	√	0513 0159
2009	凯迪拉克	Escalade	翻滚传感器	√	√	√	√		0541
2009	凯迪拉克	Escalade	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	0497
2009	凯迪拉克	Escalade	防盗模块	√	√	√	√		
2009	凯迪拉克	Escalade	数码收音机	√	√	√	√	√	
2009	凯迪拉克	Escalade	后HVAC/RSA	√	√	√	√	√	
2009	凯迪拉克	Escalade	车辆通讯接口模块	√	√	√	√	√	0494 0495 0496
2009	凯迪拉克	Escalade	车内后视镜模块	√	√	√			
2009	凯迪拉克	Escalade	后加热座椅模块	√	√	√	√		
2009	凯迪拉克	Escalade	驻车辅助模块	√	√	√	√	√	
2009	凯迪拉克	Escalade	个人音响连接模块	√	√	√			0528
2009	凯迪拉克	Escalade	收音机	√	√	√	√	√	



2009	凯迪拉克	Escalade	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2009	凯迪拉克	Escalade	左侧物体检测模块	√	√	√	√	√	
2009	凯迪拉克	Escalade	右侧物体检测模块	√	√	√	√		
2009	凯迪拉克	Escalade	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0500 0526
2009	凯迪拉克	Escalade	辅助台阶控制器	√	√	√	√	√	0531
2009	凯迪拉克	Escalade	车身控制模块	√	√	√	√	√	0498
2009	凯迪拉克	Escalade	举升门模块	√	√	√	√	√	
2009	凯迪拉克	Escalade	车身控制模块	√	√	√	√	√	0497
2009	凯迪拉克	Escalade	记忆座椅模块	√	√	√	√	√	
2009	凯迪拉克	Escalade	乘客监测系统	√	√	√	√		
2009	凯迪拉克	Escalade	放大器(Bose)	√	√	√	√	√	0529
2009	凯迪拉克	Escalade	驾驶员车门开关	√	√	√	√	√	
2009	凯迪拉克	Escalade	乘客座车门开关	√	√	√	√	√	
2009	凯迪拉克	Escalade	电子悬架控制	√	√	√	√	√	0532
2009	凯迪拉克	Escalade	挂车制动控制模块	√	√	√	√	√	
2009	凯迪拉克	Escalade	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0506
2009	凯迪拉克	Escalade	变速箱控制模块		√	√	√	√	
2009	凯迪拉克	Escalade	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0493
2009	凯迪拉克	Escalade	燃油泵控制模块	√	√	√	√	√	
2009	凯迪拉克	Escalade	遥控车门锁接收器	√	√	√	√	√	0513 0159
2009	凯迪拉克	Escalade	翻滚传感器	√	√	√	√		0541
2009	凯迪拉克	Escalade	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	0497
2009	凯迪拉克	Escalade	防盗模块	√	√	√	√		
2009	凯迪拉克	Escalade	数码收音机	√	√	√	√	√	
2009	凯迪拉克	Escalade	后HVAC/RSA	√	√	√	√	√	
2009	凯迪拉克	Escalade	车辆通讯接口模块	√	√	√	√	√	0494 0495 0496
2009	凯迪拉克	Escalade	车内后视镜模块	√	√	√			
2009	凯迪拉克	Escalade	后加热座椅模块	√	√	√	√		
2009	凯迪拉克	Escalade	驻车辅助模块	√	√	√	√	√	
2009	凯迪拉克	Escalade	个人音响连接模块	√	√	√			0528
2009	凯迪拉克	Escalade	收音机	√	√	√	√	√	
2009	凯迪拉克	Escalade	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2009	凯迪拉克	Escalade	左侧物体检测模块	√	√	√	√	√	
2009	凯迪拉克	Escalade	右侧物体检测模块	√	√	√	√		
2009	凯迪拉克	Escalade	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0500 0526
2009	凯迪拉克	Escalade	辅助台阶控制器	√	√	√	√	√	0531

2009	凯迪拉克	Escalade	车身控制模块	√	√	√	√	√	0498
2009	凯迪拉克	Escalade	举升门模块	√	√	√	√	√	
2009	凯迪拉克	Escalade	车身控制模块	√	√	√	√	√	0497
2009	凯迪拉克	Escalade	记忆座椅模块	√	√	√	√	√	
2009	凯迪拉克	Escalade	乘客监测系统	√	√	√	√		
2009	凯迪拉克	Escalade	放大器(Bose)	√	√	√	√	√	0529
2009	凯迪拉克	Escalade	驾驶员车门开关	√	√	√	√	√	
2009	凯迪拉克	Escalade	乘客座车门开关	√	√	√	√	√	
2009	凯迪拉克	Escalade	电子悬架控制	√	√	√	√	√	0532
2009	凯迪拉克	Escalade	挂车制动控制模块	√	√	√	√	√	
2009	凯迪拉克	Escalade	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0506
2009	凯迪拉克	Escalade Hybrid	遥控车门锁接收器	√	√	√	√	√	0513 0159
2009	凯迪拉克	Escalade Hybrid	翻滚传感器	√	√	√	√		0541
2009	凯迪拉克	Escalade Hybrid	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	0497
2009	凯迪拉克	Escalade Hybrid	防盗模块	√	√	√	√		
2009	凯迪拉克	Escalade Hybrid	数码收音机	√	√	√	√	√	
2009	凯迪拉克	Escalade Hybrid	后HVAC/RSA	√	√	√	√	√	
2009	凯迪拉克	Escalade Hybrid	车内后视镜模块	√	√	√			
2009	凯迪拉克	Escalade Hybrid	后加热座椅模块	√	√	√	√		
2009	凯迪拉克	Escalade Hybrid	驻车辅助模块	√	√	√	√	√	
2009	凯迪拉克	Escalade Hybrid	个人音响连接模块	√	√	√			0528
2009	凯迪拉克	Escalade Hybrid	收音机	√	√	√	√	√	
2009	凯迪拉克	Escalade Hybrid	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2009	凯迪拉克	Escalade Hybrid	左侧物体检测模块	√	√	√	√	√	
2009	凯迪拉克	Escalade Hybrid	右侧物体检测模块	√	√	√	√		
2009	凯迪拉克	Escalade Hybrid	串行数据网关模块	√	√	√	√	√	
2009	凯迪拉克	Escalade Hybrid	A/C压缩机控制模块	√	√	√	√		
2009	凯迪拉克	Escalade Hybrid	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0500 0526
2009	凯迪拉克	Escalade Hybrid	车身控制模块	√	√	√	√	√	0498
2009	凯迪拉克	Escalade Hybrid	举升门模块	√	√	√	√	√	
2009	凯迪拉克	Escalade Hybrid	车身控制模块	√	√	√	√	√	0497
2009	凯迪拉克	Escalade Hybrid	乘客监测系统	√	√	√	√		
2009	凯迪拉克	Escalade Hybrid	车辆通讯接口模块	√	√	√	√	√	0494 0495
2009	凯迪拉克	Escalade Hybrid	放大器(Bose)	√	√	√	√	√	
2009	凯迪拉克	Escalade Hybrid	记忆座椅模块	√	√	√	√	√	
2009	凯迪拉克	Escalade Hybrid	驾驶员车门开关	√	√	√	√	√	

2009	凯迪拉克	Escalade Hybrid	乘客座车门开关	√	√	√	√	√	
2009	凯迪拉克	Escalade Hybrid	电子悬架控制	√	√	√	√	√	0532
2009	凯迪拉克	Escalade Hybrid	挂车制动控制模块	√	√	√	√	√	
2009	凯迪拉克	Escalade Hybrid	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0533 0533 0534 0535
2009	凯迪拉克	Escalade Hybrid	助力转向控制模块	√	√	√	√	√	0536
2009	凯迪拉克	Escalade Hybrid	遥控车门锁接收器	√	√	√	√	√	0513 0159
2009	凯迪拉克	Escalade Hybrid	翻滚传感器	√	√	√	√		0541
2009	凯迪拉克	Escalade Hybrid	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	0497
2009	凯迪拉克	Escalade Hybrid	防盗模块	√	√	√	√		
2009	凯迪拉克	Escalade Hybrid	数码收音机	√	√	√	√	√	
2009	凯迪拉克	Escalade Hybrid	后HVAC/RSA	√	√	√	√	√	
2009	凯迪拉克	Escalade Hybrid	车内后视镜模块	√	√	√			
2009	凯迪拉克	Escalade Hybrid	后加热座椅模块	√	√	√	√		
2009	凯迪拉克	Escalade Hybrid	驻车辅助模块	√	√	√	√	√	
2009	凯迪拉克	Escalade Hybrid	个人音响连接模块	√	√	√			0528
2009	凯迪拉克	Escalade Hybrid	收音机	√	√	√	√	√	
2009	凯迪拉克	Escalade Hybrid	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2009	凯迪拉克	Escalade Hybrid	左侧物体检测模块	√	√	√	√	√	
2009	凯迪拉克	Escalade Hybrid	右侧物体检测模块	√	√	√	√		
2009	凯迪拉克	Escalade Hybrid	串行数据网关模块	√	√	√	√	√	
2009	凯迪拉克	Escalade Hybrid	A/C压缩机控制模块	√	√	√	√		
2009	凯迪拉克	Escalade Hybrid	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0500 0526
2009	凯迪拉克	Escalade Hybrid	车身控制模块	√	√	√	√	√	0498
2009	凯迪拉克	Escalade Hybrid	举升门模块	√	√	√	√	√	
2009	凯迪拉克	Escalade Hybrid	车身控制模块	√	√	√	√	√	0497
2009	凯迪拉克	Escalade Hybrid	乘客监测系统	√	√	√	√		
2009	凯迪拉克	Escalade Hybrid	车辆通讯接口模块	√	√	√	√	√	0494 0495
2009	凯迪拉克	Escalade Hybrid	放大器(Bose)	√	√	√	√	√	
2009	凯迪拉克	Escalade Hybrid	记忆座椅模块	√	√	√	√	√	
2009	凯迪拉克	Escalade Hybrid	驾驶员车门开关	√	√	√	√	√	
2009	凯迪拉克	Escalade Hybrid	乘客座车门开关	√	√	√	√	√	
2009	凯迪拉克	Escalade Hybrid	电子悬架控制	√	√	√	√	√	0532
2009	凯迪拉克	Escalade Hybrid	挂车制动控制模块	√	√	√	√	√	
2009	凯迪拉克	Escalade Hybrid	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0533 0533 0534 0535

2009	凯迪拉克	Escalade Hybrid	助力转向控制模块	√	√	√	√	√	0536
2009	凯迪拉克	SRX	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0493
2009	凯迪拉克	SRX	变速箱控制模块	√	√	√	√	√	
2009	凯迪拉克	SRX	乘客监测系统	√	√	√	√		0537
2009	凯迪拉克	SRX	遥控车门锁接收器	√	√	√	√	√	0513 0159
2009	凯迪拉克	SRX	翻滚传感器	√	√	√	√		0541
2009	凯迪拉克	SRX	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	0497
2009	凯迪拉克	SRX	防盗模块	√	√	√	√		
2009	凯迪拉克	SRX	TV天线模块	√	√	√	√		0504 0505
2009	凯迪拉克	SRX	收音机	√	√	√	√	√	
2009	凯迪拉克	SRX	放大器(Bose)	√	√	√	√	√	
2009	凯迪拉克	SRX	数码收音机	√	√	√	√	√	
2009	凯迪拉克	SRX	左前大灯水平调整模式	√	√	√	√	√	0584 0584
2009	凯迪拉克	SRX	后HVAC/RSA	√	√	√	√	√	
2009	凯迪拉克	SRX	车辆通讯接口模块	√	√	√	√	√	0494 0495 0496
2009	凯迪拉克	SRX	记忆座椅模块	√	√	√	√	√	
2009	凯迪拉克	SRX	后排座椅模块	√	√	√	√	√	
2009	凯迪拉克	SRX	驻车辅助模块	√	√	√	√	√	
2009	凯迪拉克	SRX	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2009	凯迪拉克	SRX	车身控制模块	√	√	√	√	√	0499 0497
2009	凯迪拉克	SRX	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	
2009	凯迪拉克	SRX	车身控制模块	√	√	√	√	√	0498
2009	凯迪拉克	SRX	驾驶员车门开关	√	√	√	√	√	0527
2009	凯迪拉克	SRX	乘客座车门开关	√	√	√	√	√	0527
2009	凯迪拉克	SRX	举升门模块	√	√	√	√	√	
2009	凯迪拉克	SRX	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0506
2009	凯迪拉克	SRX	电子悬架控制		√	√	√	√	
2009	凯迪拉克	灵车	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0493
2009	凯迪拉克	灵车	变速箱控制模块		√	√	√	√	
2009	凯迪拉克	灵车	收音机	√	√	√	√	√	
2009	凯迪拉克	灵车	乘客监测系统	√	√	√	√		0512
2009	凯迪拉克	灵车	遥控车门锁接收器	√	√	√	√	√	0513 0159
2009	凯迪拉克	灵车	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	0497
2009	凯迪拉克	灵车	防盗模块	√	√	√	√		
2009	凯迪拉克	灵车	放大器(Bose)	√	√	√	√	√	
2009	凯迪拉克	灵车	数码收音机	√	√	√	√	√	

2009	凯迪拉克	灵车	车辆通讯接口模块	√	√	√	√	√	0494 0495 0496
2009	凯迪拉克	灵车	驾驶员位置模块	√	√	√	√	√	
2009	凯迪拉克	灵车	后加热座椅模块	√	√	√	√		
2009	凯迪拉克	灵车	车身控制模块	√	√	√	√	√	0499 0497
2009	凯迪拉克	灵车	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2009	凯迪拉克	灵车	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	
2009	凯迪拉克	灵车	驾驶员车门开关	√	√	√	√	√	
2009	凯迪拉克	灵车	乘客座车门开关	√	√	√	√	√	
2009	凯迪拉克	灵车	空气悬挂控制模块	√	√	√	√	√	
2009	凯迪拉克	灵车	电子制动控制模块	√	√	√	√		0506
2009	凯迪拉克	大型高级轿车	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0493
2009	凯迪拉克	大型高级轿车	变速箱控制模块		√	√	√	√	
2009	凯迪拉克	大型高级轿车	收音机	√	√	√	√	√	
2009	凯迪拉克	大型高级轿车	乘客监测系统	√	√	√	√		0512
2009	凯迪拉克	大型高级轿车	遥控车门锁接收器	√	√	√	√	√	0513 0159
2009	凯迪拉克	大型高级轿车	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	0497
2009	凯迪拉克	大型高级轿车	防盗模块	√	√	√	√		
2009	凯迪拉克	大型高级轿车	放大器(Bose)	√	√	√	√	√	
2009	凯迪拉克	大型高级轿车	数码收音机	√	√	√	√	√	
2009	凯迪拉克	大型高级轿车	车辆通讯接口模块	√	√	√	√	√	0494 0495 0496
2009	凯迪拉克	大型高级轿车	驾驶员位置模块	√	√	√	√	√	
2009	凯迪拉克	大型高级轿车	后加热座椅模块	√	√	√	√		
2009	凯迪拉克	大型高级轿车	车身控制模块	√	√	√	√	√	0499 0497
2009	凯迪拉克	大型高级轿车	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2009	凯迪拉克	大型高级轿车	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	
2009	凯迪拉克	大型高级轿车	辅助HVAC控制模块	√			√	√	
2009	凯迪拉克	大型高级轿车	驾驶员车门开关	√	√	√	√	√	
2009	凯迪拉克	大型高级轿车	乘客座车门开关	√	√	√	√	√	
2009	凯迪拉克	大型高级轿车	空气悬挂控制模块	√	√	√	√	√	
2009	凯迪拉克	大型高级轿车	电子制动控制模块	√	√	√	√		0506
2008	凯迪拉克	SLS	发动机控制模块	√	√	√	√	√	
2008	凯迪拉克	SLS	变速箱控制模块	√	√	√	√	√	0493
2008	凯迪拉克	SLS	收音机	√	√	√	√	√	
2008	凯迪拉克	SLS	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	
2008	凯迪拉克	SLS	后HVAC/RSA	√	√	√	√	√	
2008	凯迪拉克	SLS	放大器(Bose)		√	√	√	√	

2008	凯迪拉克	SLS	遥控车门锁接收器	√	√	√	√	√	0555 0518 0556 0557 0519 0520 0558 0518 0556 0557 0519 0520 0558 0592 0593
2008	凯迪拉克	SLS	TV天线模块	√	√	√	√		
2008	凯迪拉克	SLS	乘客监测系统		√	√			
2008	凯迪拉克	SLS	驾驶员位置模块	√	√	√	√	√	
2008	凯迪拉克	SLS	驾驶员座车门模块	√	√	√	√	√	
2008	凯迪拉克	SLS	驾驶员车门开关	√	√	√	√		
2008	凯迪拉克	SLS	前大灯控制模块	√	√	√	√		
2008	凯迪拉克	SLS	仪表板模块	√	√	√	√	√	0551
2008	凯迪拉克	SLS	左后车门模块	√	√	√	√	√	0560
2008	凯迪拉克	SLS	乘客座车门模块	√	√	√	√	√	0560
2008	凯迪拉克	SLS	后排整体模块	√	√	√	√	√	
2008	凯迪拉克	SLS	右后车门模块	√	√	√	√	√	0560
2008	凯迪拉克	SLS	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	0559
2008	凯迪拉克	SLS	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	0580
2008	凯迪拉克	SLS	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0506
2008	凯迪拉克	SLS	电子悬架控制	√	√	√	√	√	
2008	凯迪拉克	CTS	变速箱控制模块		√	√	√	√	
2008	凯迪拉克	CTS	发动机控制模块	√	√	√	√	√	
2008	凯迪拉克	CTS	分动箱控制模块	√	√	√	√	√	
2008	凯迪拉克	CTS	乘客监测系统	√	√	√	√		0537
2008	凯迪拉克	CTS	行人碰撞检测模块	√	√	√	√	√	0501
2008	凯迪拉克	CTS	前大灯控制模块	√	√	√	√	√	
2008	凯迪拉克	CTS	TV天线模块	√	√	√	√		0504 0505
2008	凯迪拉克	CTS	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2008	凯迪拉克	CTS	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0500
2008	凯迪拉克	CTS	放大器(Bose)	√	√	√	√	√	
2008	凯迪拉克	CTS	收音机	√	√	√	√	√	
2008	凯迪拉克	CTS	车身控制模块	√	√	√	√	√	0499 0497
2008	凯迪拉克	CTS	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	0497
2008	凯迪拉克	CTS	驻车辅助模块	√	√	√	√	√	
2008	凯迪拉克	CTS	记忆座椅模块	√	√	√	√	√	0503
2008	凯迪拉克	CTS	车身控制模块	√	√	√	√	√	0498



2008	凯迪拉克	CTS	信息娱乐面板模块	√					
2008	凯迪拉克	CTS	车辆通讯接口模块	√	√	√	√	√	0494 0495 0585
2008	凯迪拉克	CTS	驾驶员车门开关	√	√	√	√	√	
2008	凯迪拉克	CTS	乘客座车门开关	√	√	√	√	√	
2008	凯迪拉克	CTS	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0506
2008	凯迪拉克	DTS	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0493
2008	凯迪拉克	DTS	变速箱控制模块		√	√	√	√	
2008	凯迪拉克	DTS	乘客监测系统	√	√	√	√		0512
2008	凯迪拉克	DTS	遥控车门锁接收器	√	√	√	√	√	0513 0159
2008	凯迪拉克	DTS	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	0497
2008	凯迪拉克	DTS	防盗模块	√	√	√	√		
2008	凯迪拉克	DTS	放大器(Bose)	√	√	√	√	√	
2008	凯迪拉克	DTS	收音机	√	√	√	√	√	
2008	凯迪拉克	DTS	TV天线模块	√	√	√	√		0504 0505
2008	凯迪拉克	DTS	车辆方向警报警告模块	√	√	√	√	√	
2008	凯迪拉克	DTS	车身控制模块	√	√	√	√	√	0499 0497
2008	凯迪拉克	DTS	数码收音机	√	√	√	√		
2008	凯迪拉克	DTS	车辆通讯接口模块	√	√	√	√	√	0494 0591 0565 0495 0585
2008	凯迪拉克	DTS	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	
2008	凯迪拉克	DTS	左侧物体检测模块	√	√	√	√	√	
2008	凯迪拉克	DTS	右侧物体检测模块	√	√	√	√		
2008	凯迪拉克	DTS	驾驶员位置模块	√	√	√	√	√	
2008	凯迪拉克	DTS	车内后视镜模块	√	√	√			
2008	凯迪拉克	DTS	后加热座椅模块	√	√	√	√		
2008	凯迪拉克	DTS	驻车辅助模块	√	√	√	√	√	
2008	凯迪拉克	DTS	距离感知巡航控制	√	√	√	√	√	
2008	凯迪拉克	DTS	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2008	凯迪拉克	DTS	驾驶员车门开关	√	√	√	√	√	0527
2008	凯迪拉克	DTS	乘客座车门开关	√	√	√	√	√	0527
2008	凯迪拉克	DTS	辅助HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0527
2008	凯迪拉克	DTS	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0506
2008	凯迪拉克	DTS	电子悬架控制	√	√	√	√	√	
2008	凯迪拉克	STS	变速箱控制模块		√	√	√	√	
2008	凯迪拉克	STS	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0493
2008	凯迪拉克	STS	乘客监测系统		√	√			

2008	凯迪拉克	STS	遥控车门锁接收器	√	√	√	√	√	0555 0518 0556 0557 0519 0520 0558 0518 0556 0557 0519 0520 0558 0592 0593
2008	凯迪拉克	STS	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	0559
2008	凯迪拉克	STS	放大器 (Bose)		√	√	√	√	
2008	凯迪拉克	STS	收音机	√	√	√	√		0552 0525
2008	凯迪拉克	STS	TV天线模块	√	√	√	√		
2008	凯迪拉克	STS	车辆方向警报警告模块	√	√	√	√	√	
2008	凯迪拉克	STS	数码收音机	√	√	√	√		0516
2008	凯迪拉克	STS	车辆通讯接口模块	√	√	√	√	√	0494 0591 0565 0495 0585
2008	凯迪拉克	STS	抬头显示器	√	√	√	√	√	
2008	凯迪拉克	STS	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	
2008	凯迪拉克	STS	前大灯控制模块	√	√	√	√	√	
2008	凯迪拉克	STS	驾驶员位置模块	√	√	√	√	√	
2008	凯迪拉克	STS	转向柱锁模块	√	√	√	√	√	
2008	凯迪拉克	STS	距离感知巡航控制	√	√	√	√	√	
2008	凯迪拉克	STS	左侧物体检测模块	√	√	√	√	√	
2008	凯迪拉克	STS	右侧物体检测模块	√	√	√	√		
2008	凯迪拉克	STS	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2008	凯迪拉克	STS	仪表板模块	√	√	√	√	√	0551
2008	凯迪拉克	STS	驾驶员座车门模块	√	√	√	√	√	0560
2008	凯迪拉克	STS	驾驶员车门开关	√	√	√	√		
2008	凯迪拉克	STS	左后车门模块	√	√	√	√	√	0560
2008	凯迪拉克	STS	乘客座车门模块	√	√	√	√	√	0560
2008	凯迪拉克	STS	右后车门模块	√	√	√	√	√	0560
2008	凯迪拉克	STS	后排整体模块	√	√	√	√	√	0555 0518 0556 0557 0519 0520 0558 0518 0556 0557 0519 0520 0558 0592 0593
2008	凯迪拉克	STS	导航收音机	√	√	√	√	√	0561
2008	凯迪拉克	STS	助力转向控制模块		√	√	√		0563 0564
2008	凯迪拉克	STS	电子悬架控制	√	√	√	√	√	

2008	凯迪拉克	STS	车辆稳定性控制模块					√	
2008	凯迪拉克	STS	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0506
2008	凯迪拉克	XLR	变速箱控制模块		√	√	√	√	
2008	凯迪拉克	XLR	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0493
2008	凯迪拉克	XLR	废气气流控制模块	√	√	√	√	√	
2008	凯迪拉克	XLR	乘客监测系统		√	√			0512
2008	凯迪拉克	XLR	遥控车门锁接收器	√	√	√	√	√	0518 0519 0520 0518 0519 0520 0518 0519 0520 0521
2008	凯迪拉克	XLR	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	0515
2008	凯迪拉克	XLR	放大器(Bose)	√	√	√	√	√	
2008	凯迪拉克	XLR	CD机	√	√	√			
2008	凯迪拉克	XLR	导航收音机	√	√	√	√		0525
2008	凯迪拉克	XLR	车身控制模块	√	√	√	√	√	0515
2008	凯迪拉克	XLR	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0500
2008	凯迪拉克	XLR	前大灯控制模块	√	√	√	√	√	
2008	凯迪拉克	XLR	数码收音机	√	√	√	√		0516
2008	凯迪拉克	XLR	车辆通讯接口模块	√	√	√	√	√	0494 0591 0565 0495 0585
2008	凯迪拉克	XLR	抬头显示器	√	√	√	√	√	
2008	凯迪拉克	XLR	驾驶员位置模块	√	√	√	√	√	0522
2008	凯迪拉克	XLR	折叠车顶模块	√	√	√	√	√	
2008	凯迪拉克	XLR	转向柱锁模块	√	√	√	√	√	
2008	凯迪拉克	XLR	距离感知巡航控制	√	√	√	√	√	
2008	凯迪拉克	XLR	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2008	凯迪拉克	XLR	驾驶员座车门模块	√	√	√	√	√	
2008	凯迪拉克	XLR	乘客座车门模块	√	√	√	√	√	
2008	凯迪拉克	XLR	驾驶员车门开关	√	√	√	√		
2008	凯迪拉克	XLR	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0506
2008	凯迪拉克	XLR	电子悬架控制	√	√	√	√	√	
2008	凯迪拉克	灵车	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0493
2008	凯迪拉克	灵车	变速箱控制模块		√	√	√	√	
2008	凯迪拉克	灵车	乘客监测系统	√	√	√	√		0512
2008	凯迪拉克	灵车	遥控车门锁接收器	√	√	√	√	√	0513 0159
2008	凯迪拉克	灵车	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	0497

2008	凯迪拉克	灵车	防盗模块	√	√	√	√		
2008	凯迪拉克	灵车	放大器 (Bose)	√	√	√	√	√	
2008	凯迪拉克	灵车	收音机	√	√	√	√	√	
2008	凯迪拉克	灵车	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2008	凯迪拉克	灵车	数码收音机	√	√	√	√		
2008	凯迪拉克	灵车	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	
2008	凯迪拉克	灵车	车辆通讯接口模块	√	√	√	√	√	0494 0591 0565 0495 0585
2008	凯迪拉克	灵车	驾驶员位置模块	√	√	√	√	√	
2008	凯迪拉克	灵车	后加热座椅模块	√	√	√	√		
2008	凯迪拉克	灵车	车身控制模块	√	√	√	√	√	0499 0497
2008	凯迪拉克	灵车	驾驶员车门开关	√	√	√	√	√	
2008	凯迪拉克	灵车	乘客座车门开关	√	√	√	√	√	
2008	凯迪拉克	灵车	空气悬挂控制模块	√	√	√	√	√	
2008	凯迪拉克	灵车	电子制动控制模块	√	√	√	√		0506
2008	凯迪拉克	大型高级轿车	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0493
2008	凯迪拉克	大型高级轿车	变速箱控制模块		√	√	√	√	
2008	凯迪拉克	大型高级轿车	乘客监测系统	√	√	√	√		0512
2008	凯迪拉克	大型高级轿车	遥控车门锁接收器	√	√	√	√	√	0513 0159
2008	凯迪拉克	大型高级轿车	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	0497
2008	凯迪拉克	大型高级轿车	防盗模块	√	√	√	√		
2008	凯迪拉克	大型高级轿车	放大器 (Bose)	√	√	√	√	√	
2008	凯迪拉克	大型高级轿车	收音机	√	√	√	√	√	
2008	凯迪拉克	大型高级轿车	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2008	凯迪拉克	大型高级轿车	数码收音机	√	√	√	√		
2008	凯迪拉克	大型高级轿车	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	
2008	凯迪拉克	大型高级轿车	辅助HVAC控制模块	√			√	√	
2008	凯迪拉克	大型高级轿车	车辆通讯接口模块	√	√	√	√	√	0494 0591 0565 0495 0585
2008	凯迪拉克	大型高级轿车	驾驶员位置模块	√	√	√	√	√	
2008	凯迪拉克	大型高级轿车	后加热座椅模块	√	√	√	√		
2008	凯迪拉克	大型高级轿车	车身控制模块	√	√	√	√	√	0499 0497
2008	凯迪拉克	大型高级轿车	驾驶员车门开关	√	√	√	√	√	
2008	凯迪拉克	大型高级轿车	乘客座车门开关	√	√	√	√	√	
2008	凯迪拉克	大型高级轿车	空气悬挂控制模块	√	√	√	√	√	
2008	凯迪拉克	大型高级轿车	电子制动控制模块	√	√	√	√		0506

2008	凯迪拉克	Escalade - 2WD	变速箱控制模块		√	√	√	√	
2008	凯迪拉克	Escalade - 2WD	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0493
2008	凯迪拉克	Escalade - 2WD	燃油泵控制模块	√	√	√	√	√	
2008	凯迪拉克	Escalade - 2WD	乘客监测系统	√	√	√	√		0512
2008	凯迪拉克	Escalade - 2WD	遥控车门锁接收器	√	√	√	√	√	0513 0159
2008	凯迪拉克	Escalade - 2WD	翻滚传感器	√	√	√	√		0541
2008	凯迪拉克	Escalade - 2WD	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	0497
2008	凯迪拉克	Escalade - 2WD	防盗模块	√	√	√	√		
2008	凯迪拉克	Escalade - 2WD	车身控制模块	√	√	√	√	√	0497
2008	凯迪拉克	Escalade - 2WD	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0500 0526
2008	凯迪拉克	Escalade - 2WD	放大器(Bose)	√	√	√	√	√	
2008	凯迪拉克	Escalade - 2WD	数码收音机	√	√	√	√		
2008	凯迪拉克	Escalade - 2WD	收音机	√	√	√	√	√	
2008	凯迪拉克	Escalade - 2WD	车辆通讯接口模块	√	√	√	√	√	0494 0591 0565 0495 0585
2008	凯迪拉克	Escalade - 2WD	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2008	凯迪拉克	Escalade - 2WD	记忆座椅模块	√	√	√	√	√	
2008	凯迪拉克	Escalade - 2WD	车内后视镜模块	√	√	√			
2008	凯迪拉克	Escalade - 2WD	后加热座椅模块	√	√	√	√		
2008	凯迪拉克	Escalade - 2WD	驻车辅助模块	√	√	√	√	√	
2008	凯迪拉克	Escalade - 2WD	后HVAC/RSA	√	√	√	√	√	
2008	凯迪拉克	Escalade - 2WD	个人音响连接模块	√	√	√			0528
2008	凯迪拉克	Escalade - 2WD	乘客座车门开关	√	√	√	√	√	
2008	凯迪拉克	Escalade - 2WD	驾驶员车门开关	√	√	√	√	√	
2008	凯迪拉克	Escalade - 2WD	辅助台阶控制器	√	√	√	√	√	0531
2008	凯迪拉克	Escalade - 2WD	车身控制模块	√	√	√	√	√	0498
2008	凯迪拉克	Escalade - 2WD	举升门模块	√	√	√	√	√	0529
2008	凯迪拉克	Escalade - 2WD	电子悬架控制	√	√	√	√	√	0532
2008	凯迪拉克	Escalade - 2WD	挂车制动控制模块	√	√	√	√		
2008	凯迪拉克	Escalade - 2WD	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0506
2008	凯迪拉克	Escalade - AWD	变速箱控制模块		√	√	√	√	
2008	凯迪拉克	Escalade - AWD	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0493
2008	凯迪拉克	Escalade - AWD	燃油泵控制模块	√	√	√	√	√	
2008	凯迪拉克	Escalade - AWD	乘客监测系统	√	√	√	√		0512
2008	凯迪拉克	Escalade - AWD	遥控车门锁接收器	√	√	√	√	√	0513 0159
2008	凯迪拉克	Escalade - AWD	翻滚传感器	√	√	√	√		0541

2008	凯迪拉克	Escalade - AWD	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	0497
2008	凯迪拉克	Escalade - AWD	防盗模块	√	√	√	√		
2008	凯迪拉克	Escalade - AWD	车身控制模块	√	√	√	√	√	0497
2008	凯迪拉克	Escalade - AWD	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0500 0526
2008	凯迪拉克	Escalade - AWD	放大器(Bose)	√	√	√	√	√	
2008	凯迪拉克	Escalade - AWD	数码收音机	√	√	√	√		
2008	凯迪拉克	Escalade - AWD	收音机	√	√	√	√	√	
2008	凯迪拉克	Escalade - AWD	车辆通讯接口模块	√	√	√	√	√	0494 0591 0565 0495 0585
2008	凯迪拉克	Escalade - AWD	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2008	凯迪拉克	Escalade - AWD	记忆座椅模块	√	√	√	√	√	
2008	凯迪拉克	Escalade - AWD	车内后视镜模块	√	√	√			
2008	凯迪拉克	Escalade - AWD	后加热座椅模块	√	√	√	√		
2008	凯迪拉克	Escalade - AWD	驻车辅助模块	√	√	√	√	√	
2008	凯迪拉克	Escalade - AWD	后HVAC/RSA	√	√	√	√	√	
2008	凯迪拉克	Escalade - AWD	个人音响连接模块	√	√	√			0528
2008	凯迪拉克	Escalade - AWD	乘客座车门开关	√	√	√	√	√	
2008	凯迪拉克	Escalade - AWD	驾驶员车门开关	√	√	√	√	√	
2008	凯迪拉克	Escalade - AWD	辅助台阶控制器	√	√	√	√	√	0531
2008	凯迪拉克	Escalade - AWD	车身控制模块	√	√	√	√	√	0498
2008	凯迪拉克	Escalade - AWD	举升门模块	√	√	√	√	√	0529
2008	凯迪拉克	Escalade - AWD	电子悬架控制	√	√	√	√	√	0532
2008	凯迪拉克	Escalade - AWD	挂车制动控制模块	√	√	√	√		
2008	凯迪拉克	Escalade - AWD	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0506
2008	凯迪拉克	Escalade ESV	变速箱控制模块		√	√	√	√	
2008	凯迪拉克	Escalade ESV	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0493
2008	凯迪拉克	Escalade ESV	燃油泵控制模块	√	√	√	√	√	
2008	凯迪拉克	Escalade ESV	乘客监测系统	√	√	√	√		0512
2008	凯迪拉克	Escalade ESV	遥控车门锁接收器	√	√	√	√	√	0513 0159
2008	凯迪拉克	Escalade ESV	翻滚传感器	√	√	√	√		0541
2008	凯迪拉克	Escalade ESV	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	0497
2008	凯迪拉克	Escalade ESV	防盗模块	√	√	√	√		
2008	凯迪拉克	Escalade ESV	车身控制模块	√	√	√	√	√	0497
2008	凯迪拉克	Escalade ESV	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0500 0526
2008	凯迪拉克	Escalade ESV	放大器(Bose)	√	√	√	√	√	
2008	凯迪拉克	Escalade ESV	数码收音机	√	√	√	√		



2008	凯迪拉克	Escalade ESV	收音机	√	√	√	√	√	
2008	凯迪拉克	Escalade ESV	车辆通讯接口模块	√	√	√	√	√	0494 0591 0565 0495 0585
2008	凯迪拉克	Escalade ESV	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2008	凯迪拉克	Escalade ESV	记忆座椅模块	√	√	√	√	√	
2008	凯迪拉克	Escalade ESV	车内后视镜模块	√	√	√			
2008	凯迪拉克	Escalade ESV	后加热座椅模块	√	√	√	√		
2008	凯迪拉克	Escalade ESV	驻车辅助模块	√	√	√	√	√	
2008	凯迪拉克	Escalade ESV	后HVAC/RSA	√	√	√	√	√	
2008	凯迪拉克	Escalade ESV	个人音响连接模块	√	√	√			0528
2008	凯迪拉克	Escalade ESV	乘客座车门开关	√	√	√	√	√	
2008	凯迪拉克	Escalade ESV	驾驶员车门开关	√	√	√	√	√	
2008	凯迪拉克	Escalade ESV	辅助台阶控制器	√	√	√	√	√	0531
2008	凯迪拉克	Escalade ESV	车身控制模块	√	√	√	√	√	0498
2008	凯迪拉克	Escalade ESV	举升门模块	√	√	√	√	√	0529
2008	凯迪拉克	Escalade ESV	电子悬架控制	√	√	√	√	√	0532
2008	凯迪拉克	Escalade ESV	挂车制动控制模块	√	√	√	√		
2008	凯迪拉克	Escalade ESV	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0506
2008	凯迪拉克	Escalade EXT	变速箱控制模块		√	√	√	√	
2008	凯迪拉克	Escalade EXT	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0493
2008	凯迪拉克	Escalade EXT	燃油泵控制模块	√	√	√	√	√	
2008	凯迪拉克	Escalade EXT	乘客监测系统	√	√	√	√		0512
2008	凯迪拉克	Escalade EXT	遥控车门锁接收器	√	√	√	√	√	0513 0159
2008	凯迪拉克	Escalade EXT	翻滚传感器	√	√	√	√		0541
2008	凯迪拉克	Escalade EXT	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	0497
2008	凯迪拉克	Escalade EXT	防盗模块	√	√	√	√		
2008	凯迪拉克	Escalade EXT	车身控制模块	√	√	√	√	√	0497
2008	凯迪拉克	Escalade EXT	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0500 0526
2008	凯迪拉克	Escalade EXT	放大器(Bose)	√	√	√	√	√	
2008	凯迪拉克	Escalade EXT	数码收音机	√	√	√	√		
2008	凯迪拉克	Escalade EXT	收音机	√	√	√	√	√	
2008	凯迪拉克	Escalade EXT	车辆通讯接口模块	√	√	√	√	√	0494 0591 0565 0495 0585
2008	凯迪拉克	Escalade EXT	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2008	凯迪拉克	Escalade EXT	记忆座椅模块	√	√	√	√	√	
2008	凯迪拉克	Escalade EXT	车内后视镜模块	√	√	√			

2008	凯迪拉克	Escalade EXT	后加热座椅模块	√	√	√	√		
2008	凯迪拉克	Escalade EXT	驻车辅助模块	√	√	√	√	√	
2008	凯迪拉克	Escalade EXT	后HVAC/RSA	√	√	√	√	√	
2008	凯迪拉克	Escalade EXT	个人音响连接模块	√	√	√			0528
2008	凯迪拉克	Escalade EXT	乘客座车门开关	√	√	√	√	√	
2008	凯迪拉克	Escalade EXT	驾驶员车门开关	√	√	√	√	√	
2008	凯迪拉克	Escalade EXT	辅助台阶控制器	√	√	√	√	√	0531
2008	凯迪拉克	Escalade EXT	车身控制模块	√	√	√	√	√	0498
2008	凯迪拉克	Escalade EXT	举升门模块	√	√	√	√	√	0529
2008	凯迪拉克	Escalade EXT	电子悬架控制	√	√	√	√	√	0532
2008	凯迪拉克	Escalade EXT	挂车制动控制模块	√	√	√	√		
2008	凯迪拉克	Escalade EXT	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0506
2008	凯迪拉克	SRX	变速箱控制模块		√	√	√	√	
2008	凯迪拉克	SRX	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0493
2008	凯迪拉克	SRX	乘客监测系统	√	√	√	√		0537
2008	凯迪拉克	SRX	遥控车门锁接收器	√	√	√	√	√	0513 0159
2008	凯迪拉克	SRX	翻滚传感器	√	√	√	√		0541
2008	凯迪拉克	SRX	防盗模块	√	√	√	√		
2008	凯迪拉克	SRX	TV天线模块	√	√	√	√		0504 0505
2008	凯迪拉克	SRX	收音机	√	√	√	√	√	
2008	凯迪拉克	SRX	后HVAC/RSA	√	√	√	√	√	
2008	凯迪拉克	SRX	放大器(Bose)	√	√	√	√	√	
2008	凯迪拉克	SRX	数码收音机	√	√	√	√		
2008	凯迪拉克	SRX	车辆通讯接口模块	√	√	√	√	√	0494 0591 0565 0495 0585
2008	凯迪拉克	SRX	车身控制模块	√	√	√	√	√	0499 0497
2008	凯迪拉克	SRX	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	
2008	凯迪拉克	SRX	左前大灯水平调整模式	√	√	√	√	√	0584 0584
2008	凯迪拉克	SRX	记忆座椅模块	√	√	√	√	√	
2008	凯迪拉克	SRX	后排座椅模块	√	√	√	√	√	
2008	凯迪拉克	SRX	驻车辅助模块	√	√	√	√	√	
2008	凯迪拉克	SRX	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2008	凯迪拉克	SRX	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	0497
2008	凯迪拉克	SRX	车身控制模块	√	√	√	√	√	0498
2008	凯迪拉克	SRX	驾驶员车门开关	√	√	√	√	√	0527
2008	凯迪拉克	SRX	乘客座车门开关	√	√	√	√	√	0527

2008	凯迪拉克	SRX	举升门模块	√	√	√	√	√	
2008	凯迪拉克	SRX	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0506
2008	凯迪拉克	SRX	电子悬架控制		√	√	√	√	
2007	凯迪拉克	DTS	变速箱控制模块		√	√	√	√	
2007	凯迪拉克	DTS	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0493
2007	凯迪拉克	DTS	乘客监测系统	√	√	√	√		0512
2007	凯迪拉克	DTS	遥控车门锁接收器	√	√	√	√	√	0513 0159
2007	凯迪拉克	DTS	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	0497
2007	凯迪拉克	DTS	防盗模块	√	√	√	√		
2007	凯迪拉克	DTS	数码收音机	√	√	√	√		
2007	凯迪拉克	DTS	放大器(Bose)	√	√	√	√	√	0603
2007	凯迪拉克	DTS	收音机	√	√	√	√	√	
2007	凯迪拉克	DTS	TV天线模块	√	√	√	√		0504 0505
2007	凯迪拉克	DTS	车辆通讯接口模块	√	√	√	√	√	0494 0591 0565 0495 0585
2007	凯迪拉克	DTS	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	
2007	凯迪拉克	DTS	车身控制模块	√	√	√	√	√	0499 0497
2007	凯迪拉克	DTS	驾驶员车门开关	√	√	√	√	√	
2007	凯迪拉克	DTS	乘客座车门开关	√	√	√	√	√	
2007	凯迪拉克	DTS	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2007	凯迪拉克	DTS	驾驶员位置模块	√	√	√	√	√	
2007	凯迪拉克	DTS	驻车辅助模块	√	√	√	√	√	
2007	凯迪拉克	DTS	后加热座椅模块	√	√	√	√		
2007	凯迪拉克	DTS	车内后视镜模块	√	√	√			
2007	凯迪拉克	DTS	距离感知巡航控制	√	√	√	√	√	0512
2007	凯迪拉克	DTS	辅助HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0499 0497
2007	凯迪拉克	DTS	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0506
2007	凯迪拉克	DTS	电子悬架控制	√	√	√	√	√	
2007	凯迪拉克	CTS	变速箱控制模块	√	√	√	√	√	
2007	凯迪拉克	CTS	发动机控制模块	√	√	√	√	√	
2007	凯迪拉克	CTS	乘客监测系统		√	√			
2007	凯迪拉克	CTS	控制板整体模块	√	√	√	√	√	0604 0605
2007	凯迪拉克	CTS	防盗模块	√	√	√	√		
2007	凯迪拉克	CTS	车辆通讯接口模块	√	√	√	√	√	0494 0591 0565 0495 0585
2007	凯迪拉克	CTS	数码收音机	√	√	√	√		0516

2007	凯迪拉克	CTS	左前大灯水平调整模式	√	√	√	√	√	0584 0584
2007	凯迪拉克	CTS	放大器(Bose)	√	√	√	√	√	
2007	凯迪拉克	CTS	放大器(Delco)	√	√	√	√	√	
2007	凯迪拉克	CTS	收音机	√	√	√	√		0524
2007	凯迪拉克	CTS	TV天线模块	√	√	√	√	√	
2007	凯迪拉克	CTS	温度控制器面板	√	√	√	√	√	
2007	凯迪拉克	CTS	驾驶员座车门模块	√	√	√	√	√	0608
2007	凯迪拉克	CTS	驾驶员车门开关	√	√	√	√		0609 0609 0609 0609
2007	凯迪拉克	CTS	左后车门模块	√	√	√	√	√	
2007	凯迪拉克	CTS	乘客座车门模块	√	√	√	√	√	0608
2007	凯迪拉克	CTS	右后车门模块	√	√	√	√	√	
2007	凯迪拉克	CTS	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2007	凯迪拉克	CTS	记忆座椅模块	√	√	√	√	√	0610 0611 0612 0613
2007	凯迪拉克	CTS	遥控车门锁接收器	√	√	√	√	√	0629
2007	凯迪拉克	CTS	DRP/ABS/TCS/VSES	√	√	√	√	√	0506
2007	凯迪拉克	CTS	变速箱控制模块	√	√	√	√	√	
2007	凯迪拉克	CTS	发动机控制模块	√	√	√	√	√	
2007	凯迪拉克	CTS	乘客监测系统		√	√			
2007	凯迪拉克	CTS	控制板整体模块	√	√	√	√	√	0604 0605
2007	凯迪拉克	CTS	防盗模块	√	√	√	√		
2007	凯迪拉克	CTS	车辆通讯接口模块	√	√	√	√	√	0494 0591 0565 0495 0585
2007	凯迪拉克	CTS	数码收音机	√	√	√	√		0516
2007	凯迪拉克	CTS	左前大灯水平调整模式	√	√	√	√	√	0584 0584
2007	凯迪拉克	CTS	放大器(Bose)	√	√	√	√	√	
2007	凯迪拉克	CTS	放大器(Delco)	√	√	√	√	√	
2007	凯迪拉克	CTS	收音机	√	√	√	√		0524
2007	凯迪拉克	CTS	TV天线模块	√	√	√	√	√	
2007	凯迪拉克	CTS	温度控制器面板	√	√	√	√	√	
2007	凯迪拉克	CTS	驾驶员座车门模块	√	√	√	√	√	0608
2007	凯迪拉克	CTS	驾驶员车门开关	√	√	√	√		
2007	凯迪拉克	CTS	左后车门模块	√	√	√	√	√	
2007	凯迪拉克	CTS	乘客座车门模块	√	√	√	√	√	0608
2007	凯迪拉克	CTS	右后车门模块	√	√	√	√	√	

2007	凯迪拉克	CTS	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2007	凯迪拉克	CTS	记忆座椅模块	√	√	√	√	√	0610 0611 0612 0613
2007	凯迪拉克	CTS	遥控车门锁接收器	√	√	√	√	√	0629
2007	凯迪拉克	CTS	DRP/ABS/TCS/VSES	√	√	√	√	√	0506
2007	凯迪拉克	CTS	变速箱控制模块	√	√	√	√	√	
2007	凯迪拉克	CTS	发动机控制模块	√	√	√	√	√	
2007	凯迪拉克	CTS	乘客监测系统		√	√			
2007	凯迪拉克	CTS	控制板整体模块	√	√	√	√	√	0604 0605
2007	凯迪拉克	CTS	防盗模块	√	√	√	√		
2007	凯迪拉克	CTS	车辆通讯接口模块	√	√	√	√	√	0494 0591 0565 0495 0585
2007	凯迪拉克	CTS	数码收音机	√	√	√	√		0516
2007	凯迪拉克	CTS	左前大灯水平调整模式	√	√	√	√	√	0584 0584
2007	凯迪拉克	CTS	放大器(Bose)	√	√	√	√	√	
2007	凯迪拉克	CTS	放大器(Delco)	√	√	√	√	√	
2007	凯迪拉克	CTS	收音机	√	√	√	√		0524
2007	凯迪拉克	CTS	TV天线模块	√	√	√	√	√	
2007	凯迪拉克	CTS	温度控制器面板	√	√	√	√	√	
2007	凯迪拉克	CTS	驾驶员座车门模块	√	√	√	√	√	0608
2007	凯迪拉克	CTS	驾驶员车门开关	√	√	√	√		
2007	凯迪拉克	CTS	左后车门模块	√	√	√	√	√	
2007	凯迪拉克	CTS	乘客座车门模块	√	√	√	√	√	0608
2007	凯迪拉克	CTS	右后车门模块	√	√	√	√	√	
2007	凯迪拉克	CTS	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2007	凯迪拉克	CTS	记忆座椅模块	√	√	√	√	√	0610 0611 0612 0613
2007	凯迪拉克	CTS	遥控车门锁接收器	√	√	√	√	√	0629
2007	凯迪拉克	CTS	DRP/ABS/TCS/VSES	√	√	√	√	√	0506
2007	凯迪拉克	CTS	乘客监测系统		√	√			
2007	凯迪拉克	CTS	控制板整体模块	√	√	√	√	√	0604 0605
2007	凯迪拉克	CTS	防盗模块	√	√	√	√		
2007	凯迪拉克	CTS	车辆通讯接口模块	√	√	√	√	√	0494 0591 0565 0495 0585
2007	凯迪拉克	CTS	数码收音机	√	√	√	√		0516
2007	凯迪拉克	CTS	左前大灯水平调整模式	√	√	√	√	√	0584 0584

2007	凯迪拉克	CTS	放大器(Bose)	√	√	√	√	√	
2007	凯迪拉克	CTS	放大器(Delco)	√	√	√	√	√	
2007	凯迪拉克	CTS	收音机	√	√	√	√		0524
2007	凯迪拉克	CTS	TV天线模块	√	√	√	√	√	
2007	凯迪拉克	CTS	温度控制器面板	√	√	√	√	√	
2007	凯迪拉克	CTS	驾驶员座车门模块	√	√	√	√	√	0608
2007	凯迪拉克	CTS	驾驶员车门开关	√	√	√	√		
2007	凯迪拉克	CTS	左后车门模块	√	√	√	√	√	
2007	凯迪拉克	CTS	乘客座车门模块	√	√	√	√	√	0608
2007	凯迪拉克	CTS	右后车门模块	√	√	√	√	√	
2007	凯迪拉克	CTS	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2007	凯迪拉克	CTS	记忆座椅模块	√	√	√	√	√	0610 0611 0612 0613
2007	凯迪拉克	CTS	遥控车门锁接收器	√	√	√	√	√	0629
2007	凯迪拉克	CTS	DRP/ABS/TCS/VSES	√	√	√	√	√	0506
2007	凯迪拉克	CTS	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0493
2007	凯迪拉克	STS	变速箱控制模块		√	√	√	√	
2007	凯迪拉克	STS	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0493
2007	凯迪拉克	STS	乘客监测系统		√	√			
2007	凯迪拉克	STS	遥控车门锁接收器	√	√	√	√	√	0555 0518 0556 0557 0519 0520 0558 0518 0556 0557 0519 0520 0558 0592 0593
2007	凯迪拉克	STS	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	0559
2007	凯迪拉克	STS	数码收音机	√	√	√	√		0516
2007	凯迪拉克	STS	前大灯控制模块	√	√	√	√	√	
2007	凯迪拉克	STS	仪表板模块	√	√	√	√	√	0630 0551
2007	凯迪拉克	STS	收音机	√	√	√	√		0552 0525
2007	凯迪拉克	STS	TV天线模块	√	√	√	√		
2007	凯迪拉克	STS	放大器(Bose)		√	√	√	√	
2007	凯迪拉克	STS	驾驶员座车门模块	√	√	√	√	√	0560
2007	凯迪拉克	STS	驾驶员车门开关	√	√	√	√		
2007	凯迪拉克	STS	乘客座车门模块	√	√	√	√	√	0560
2007	凯迪拉克	STS	左后车门模块	√	√	√	√	√	0560
2007	凯迪拉克	STS	右后车门模块	√	√	√	√	√	0560



2007	凯迪拉克	STS	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	
2007	凯迪拉克	STS	后排整体模块	√	√	√	√	√	
2007	凯迪拉克	STS	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	0560
2007	凯迪拉克	STS	车辆通讯接口模块	√	√	√	√	√	0494 0591 0565 0495 0585
2007	凯迪拉克	STS	驾驶员位置模块	√	√	√	√	√	
2007	凯迪拉克	STS	转向柱锁模块	√	√	√	√	√	
2007	凯迪拉克	STS	距离感知巡航控制	√	√	√	√	√	
2007	凯迪拉克	STS	抬头显示器	√	√	√	√	√	
2007	凯迪拉克	STS	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0506
2007	凯迪拉克	STS	电子悬架控制	√	√	√	√	√	
2007	凯迪拉克	STS	变速箱控制模块	√	√	√	√	√	
2007	凯迪拉克	STS	发动机控制模块	√	√	√	√	√	
2007	凯迪拉克	STS	乘客监测系统		√	√			
2007	凯迪拉克	STS	遥控车门锁接收器	√	√	√	√	√	0555 0518 0556 0557 0519 0520 0558 0518 0556 0557 0519 0520 0558 0592 0593
2007	凯迪拉克	STS	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	0559
2007	凯迪拉克	STS	数码收音机	√	√	√	√		0516
2007	凯迪拉克	STS	前大灯控制模块	√	√	√	√	√	
2007	凯迪拉克	STS	仪表板模块	√	√	√	√	√	0630 0551
2007	凯迪拉克	STS	收音机	√	√	√	√		0552 0525
2007	凯迪拉克	STS	TV天线模块	√	√	√	√		
2007	凯迪拉克	STS	放大器(Bose)		√	√	√	√	
2007	凯迪拉克	STS	驾驶员座车门模块	√	√	√	√	√	0560
2007	凯迪拉克	STS	驾驶员车门开关	√	√	√	√		
2007	凯迪拉克	STS	乘客座车门模块	√	√	√	√	√	0560
2007	凯迪拉克	STS	左后车门模块	√	√	√	√	√	0560
2007	凯迪拉克	STS	右后车门模块	√	√	√	√	√	0560
2007	凯迪拉克	STS	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	
2007	凯迪拉克	STS	后排整体模块	√	√	√	√	√	
2007	凯迪拉克	STS	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	0560
2007	凯迪拉克	STS	车辆通讯接口模块	√	√	√	√	√	0494 0591 0565 0495 0585

2007	凯迪拉克	STS	驾驶员位置模块	√	√	√	√	√	
2007	凯迪拉克	STS	转向柱锁模块	√	√	√	√	√	
2007	凯迪拉克	STS	距离感知巡航控制	√	√	√	√	√	
2007	凯迪拉克	STS	抬头显示器	√	√	√	√	√	
2007	凯迪拉克	STS	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0506
2007	凯迪拉克	STS	电子悬架控制	√	√	√	√	√	
2007	凯迪拉克	STS	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0493
2007	凯迪拉克	STS	变速箱控制模块		√	√	√	√	
2007	凯迪拉克	STS	乘客监测系统		√	√			
2007	凯迪拉克	STS	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	0559
2007	凯迪拉克	STS	遥控车门锁接收器	√	√	√	√	√	0555 0518 0556 0557 0519 0520 0558 0518 0556 0557 0519 0520 0558 0592 0593
2007	凯迪拉克	STS	数码收音机	√	√	√	√		0516
2007	凯迪拉克	STS	前大灯控制模块	√	√	√	√	√	
2007	凯迪拉克	STS	仪表板模块	√	√	√	√	√	0630 0551
2007	凯迪拉克	STS	收音机	√	√	√	√		0552 0525
2007	凯迪拉克	STS	TV天线模块	√	√	√	√		
2007	凯迪拉克	STS	放大器(Bose)		√	√	√	√	
2007	凯迪拉克	STS	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	
2007	凯迪拉克	STS	驾驶员座车门模块	√	√	√	√	√	0560
2007	凯迪拉克	STS	驾驶员车门开关	√	√	√	√		
2007	凯迪拉克	STS	乘客座车门模块	√	√	√	√	√	0560
2007	凯迪拉克	STS	左后车门模块	√	√	√	√	√	0560
2007	凯迪拉克	STS	右后车门模块	√	√	√	√	√	0560
2007	凯迪拉克	STS	后排整体模块	√	√	√	√	√	
2007	凯迪拉克	STS	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	0560
2007	凯迪拉克	STS	车辆通讯接口模块	√	√	√	√	√	0494 0591 0565 0495 0585
2007	凯迪拉克	STS	驾驶员位置模块	√	√	√	√	√	
2007	凯迪拉克	STS	转向柱锁模块	√	√	√	√	√	
2007	凯迪拉克	STS	距离感知巡航控制	√	√	√	√	√	
2007	凯迪拉克	STS	抬头显示器	√	√	√	√	√	
2007	凯迪拉克	STS	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0506

2007	凯迪拉克	STS	电子悬架控制	√	√	√	√	√	
2007	凯迪拉克	XLR	变速箱控制模块		√	√	√	√	
2007	凯迪拉克	XLR	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0493
2007	凯迪拉克	XLR	废气气流控制模块	√	√	√	√	√	
2007	凯迪拉克	XLR	乘客监测系统		√	√			0512
2007	凯迪拉克	XLR	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	0515
2007	凯迪拉克	XLR	遥控车门锁接收器	√	√	√	√	√	0518 0519 0520 0518 0519 0520 0518 0519 0520 0521
2007	凯迪拉克	XLR	数码收音机	√	√	√	√		0516
2007	凯迪拉克	XLR	前大灯控制模块	√	√	√	√	√	
2007	凯迪拉克	XLR	放大器(Bose)	√	√	√	√	√	
2007	凯迪拉克	XLR	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0500
2007	凯迪拉克	XLR	驾驶员座车门模块	√	√	√	√	√	
2007	凯迪拉克	XLR	驾驶员车门开关	√	√	√	√		
2007	凯迪拉克	XLR	乘客座车门模块	√	√	√	√	√	
2007	凯迪拉克	XLR	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2007	凯迪拉克	XLR	驾驶员位置模块	√	√	√	√	√	0522
2007	凯迪拉克	XLR	折叠车顶模块	√	√	√	√	√	
2007	凯迪拉克	XLR	CD机	√	√	√			
2007	凯迪拉克	XLR	导航收音机	√	√	√	√		0525
2007	凯迪拉克	XLR	车身控制模块	√	√	√	√	√	0551 0515
2007	凯迪拉克	XLR	抬头显示器	√	√	√	√	√	
2007	凯迪拉克	XLR	距离感知巡航控制	√	√	√	√	√	
2007	凯迪拉克	XLR	转向柱锁模块	√	√	√	√	√	
2007	凯迪拉克	XLR	车辆通讯接口模块	√	√	√	√	√	0494 0591 0565 0495 0585
2007	凯迪拉克	XLR	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0506
2007	凯迪拉克	XLR	电子悬架控制	√	√	√	√	√	
2007	凯迪拉克	XLR	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0493
2007	凯迪拉克	XLR	变速箱控制模块		√	√	√	√	
2007	凯迪拉克	XLR	废气气流控制模块	√	√	√	√	√	
2007	凯迪拉克	XLR	乘客监测系统		√	√			0512
2007	凯迪拉克	XLR	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	0515

2007	凯迪拉克	XLR	遥控车门锁接收器	√	√	√	√	√	0518 0519 0520 0518 0519 0520 0518 0519 0520 0521
2007	凯迪拉克	XLR	数码收音机	√	√	√	√		0516
2007	凯迪拉克	XLR	前大灯控制模块	√	√	√	√	√	
2007	凯迪拉克	XLR	放大器(Bose)	√	√	√	√	√	
2007	凯迪拉克	XLR	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0500
2007	凯迪拉克	XLR	驾驶员座车门模块	√	√	√	√	√	
2007	凯迪拉克	XLR	驾驶员车门开关	√	√	√	√		
2007	凯迪拉克	XLR	乘客座车门模块	√	√	√	√	√	
2007	凯迪拉克	XLR	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2007	凯迪拉克	XLR	驾驶员位置模块	√	√	√	√	√	0522
2007	凯迪拉克	XLR	折叠车顶模块	√	√	√	√	√	
2007	凯迪拉克	XLR	CD机	√	√	√			
2007	凯迪拉克	XLR	导航收音机	√	√	√	√		0525
2007	凯迪拉克	XLR	车身控制模块	√	√	√	√	√	0551 0515
2007	凯迪拉克	XLR	抬头显示器	√	√	√	√	√	
2007	凯迪拉克	XLR	距离感知巡航控制	√	√	√	√	√	
2007	凯迪拉克	XLR	转向柱锁模块	√	√	√	√	√	
2007	凯迪拉克	XLR	车辆通讯接口模块	√	√	√	√	√	0494 0591 0565 0495 0585
2007	凯迪拉克	XLR	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0506
2007	凯迪拉克	XLR	电子悬架控制	√	√	√	√	√	
2007	凯迪拉克	灵车	变速箱控制模块		√	√	√	√	
2007	凯迪拉克	灵车	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0493
2007	凯迪拉克	灵车	乘客监测系统	√	√	√	√		0512
2007	凯迪拉克	灵车	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	0497
2007	凯迪拉克	灵车	防盗模块	√	√	√	√		
2007	凯迪拉克	灵车	遥控车门锁接收器	√	√	√	√	√	0513 0159
2007	凯迪拉克	灵车	数码收音机	√	√	√	√		
2007	凯迪拉克	灵车	放大器(Bose)	√	√	√	√	√	
2007	凯迪拉克	灵车	收音机	√	√	√	√	√	
2007	凯迪拉克	灵车	车身控制模块	√	√	√	√	√	0499 0497
2007	凯迪拉克	灵车	车辆通讯接口模块	√	√	√	√	√	0494 0591 0565 0495 0585

2007	凯迪拉克	灵车	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	
2007	凯迪拉克	灵车	驾驶员车门开关	√	√	√	√	√	
2007	凯迪拉克	灵车	乘客座车门开关	√	√	√	√	√	
2007	凯迪拉克	灵车	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2007	凯迪拉克	灵车	驾驶员位置模块	√	√	√	√	√	
2007	凯迪拉克	灵车	后加热座椅模块	√	√	√	√		
2007	凯迪拉克	灵车	车内后视镜模块	√	√	√			
2007	凯迪拉克	灵车	电子制动控制模块	√	√	√	√		0506
2007	凯迪拉克	灵车	空气悬挂控制模块	√	√	√	√	√	
2007	凯迪拉克	大型高级轿车	变速箱控制模块		√	√	√	√	
2007	凯迪拉克	大型高级轿车	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0493
2007	凯迪拉克	大型高级轿车	乘客监测系统	√	√	√	√		0512
2007	凯迪拉克	大型高级轿车	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	0497
2007	凯迪拉克	大型高级轿车	防盗模块	√	√	√	√		
2007	凯迪拉克	大型高级轿车	遥控车门锁接收器	√	√	√	√	√	0513 0159
2007	凯迪拉克	大型高级轿车	数码收音机	√	√	√	√		
2007	凯迪拉克	大型高级轿车	放大器(Bose)	√	√	√	√	√	
2007	凯迪拉克	大型高级轿车	收音机	√	√	√	√	√	
2007	凯迪拉克	大型高级轿车	车身控制模块	√	√	√	√	√	0499 0497
2007	凯迪拉克	大型高级轿车	车辆通讯接口模块	√	√	√	√	√	0494 0591 0565 0495 0585
2007	凯迪拉克	大型高级轿车	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	
2007	凯迪拉克	大型高级轿车	辅助HVAC控制模块	√			√	√	
2007	凯迪拉克	大型高级轿车	驾驶员车门开关	√	√	√	√	√	
2007	凯迪拉克	大型高级轿车	乘客座车门开关	√	√	√	√	√	
2007	凯迪拉克	大型高级轿车	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2007	凯迪拉克	大型高级轿车	驾驶员位置模块	√	√	√	√	√	
2007	凯迪拉克	大型高级轿车	后加热座椅模块	√	√	√	√		
2007	凯迪拉克	大型高级轿车	车内后视镜模块	√	√	√			
2007	凯迪拉克	大型高级轿车	电子制动控制模块	√	√	√	√		0506
2007	凯迪拉克	大型高级轿车	空气悬挂控制模块	√	√	√	√	√	
2007	凯迪拉克	Escalade - 2WD	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0493
2007	凯迪拉克	Escalade - 2WD	变速箱控制模块		√	√	√	√	
2007	凯迪拉克	Escalade - 2WD	放大器(Bose)	√	√	√	√	√	
2007	凯迪拉克	Escalade - 2WD	驾驶员车门开关	√	√	√	√	√	
2007	凯迪拉克	Escalade - 2WD	乘客座车门开关	√	√	√	√	√	

2007	凯迪拉克	Escalade - 2WD	数码收音机	√	√	√	√		
2007	凯迪拉克	Escalade - 2WD	后HVAC/RSA	√	√	√	√	√	
2007	凯迪拉克	Escalade - 2WD	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2007	凯迪拉克	Escalade - 2WD	防盗模块	√	√	√	√		
2007	凯迪拉克	Escalade - 2WD	遥控车门锁接收器	√	√	√	√	√	0513 0159
2007	凯迪拉克	Escalade - 2WD	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	0497
2007	凯迪拉克	Escalade - 2WD	乘客监测系统	√	√	√	√		0512
2007	凯迪拉克	Escalade - 2WD	车内后视镜模块	√	√	√			
2007	凯迪拉克	Escalade - 2WD	驻车辅助模块	√	√	√	√	√	
2007	凯迪拉克	Escalade - 2WD	记忆座椅模块	√	√	√	√	√	
2007	凯迪拉克	Escalade - 2WD	后加热座椅模块	√	√	√	√		
2007	凯迪拉克	Escalade - 2WD	车身控制模块	√	√	√	√	√	0497
2007	凯迪拉克	Escalade - 2WD	翻滚传感器	√	√	√	√		0541
2007	凯迪拉克	Escalade - 2WD	车身控制模块	√	√	√	√	√	
2007	凯迪拉克	Escalade - 2WD	辅助台阶控制器	√	√	√	√	√	0531
2007	凯迪拉克	Escalade - 2WD	收音机	√	√	√	√	√	
2007	凯迪拉克	Escalade - 2WD	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0500 0526
2007	凯迪拉克	Escalade - 2WD	车辆通讯接口模块	√	√	√	√	√	0494 0591 0565 0495 0585
2007	凯迪拉克	Escalade - 2WD	个人音响连接模块	√	√	√			0528
2007	凯迪拉克	Escalade - 2WD	举升门模块	√	√	√	√	√	
2007	凯迪拉克	Escalade - 2WD	电子悬架控制	√	√	√	√	√	
2007	凯迪拉克	Escalade - 2WD	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0506
2007	凯迪拉克	Escalade - AWD	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0493
2007	凯迪拉克	Escalade - AWD	变速箱控制模块		√	√	√	√	
2007	凯迪拉克	Escalade - AWD	放大器(Bose)	√	√	√	√	√	
2007	凯迪拉克	Escalade - AWD	驾驶员车门开关	√	√	√	√	√	
2007	凯迪拉克	Escalade - AWD	乘客座车门开关	√	√	√	√	√	
2007	凯迪拉克	Escalade - AWD	数码收音机	√	√	√	√		
2007	凯迪拉克	Escalade - AWD	后HVAC/RSA	√	√	√	√	√	
2007	凯迪拉克	Escalade - AWD	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2007	凯迪拉克	Escalade - AWD	防盗模块	√	√	√	√		
2007	凯迪拉克	Escalade - AWD	遥控车门锁接收器	√	√	√	√	√	0513 0159
2007	凯迪拉克	Escalade - AWD	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	0497
2007	凯迪拉克	Escalade - AWD	乘客监测系统	√	√	√	√		0512
2007	凯迪拉克	Escalade - AWD	车内后视镜模块	√	√	√			



2007	凯迪拉克	Escalade - AWD	驻车辅助模块	√	√	√	√	√	
2007	凯迪拉克	Escalade - AWD	记忆座椅模块	√	√	√	√	√	
2007	凯迪拉克	Escalade - AWD	后加热座椅模块	√	√	√	√		
2007	凯迪拉克	Escalade - AWD	车身控制模块	√	√	√	√	√	0497
2007	凯迪拉克	Escalade - AWD	翻滚传感器	√	√	√	√		0541
2007	凯迪拉克	Escalade - AWD	车身控制模块	√	√	√	√	√	
2007	凯迪拉克	Escalade - AWD	辅助台阶控制器	√	√	√	√	√	0531
2007	凯迪拉克	Escalade - AWD	收音机	√	√	√	√	√	
2007	凯迪拉克	Escalade - AWD	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0500 0526
2007	凯迪拉克	Escalade - AWD	车辆通讯接口模块	√	√	√	√	√	0494 0591 0565 0495 0585
2007	凯迪拉克	Escalade - AWD	个人音响连接模块	√	√	√			0528
2007	凯迪拉克	Escalade - AWD	举升门模块	√	√	√	√	√	
2007	凯迪拉克	Escalade - AWD	电子悬架控制	√	√	√	√	√	
2007	凯迪拉克	Escalade - AWD	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0506
2007	凯迪拉克	Escalade ESV	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0493
2007	凯迪拉克	Escalade ESV	变速箱控制模块		√	√	√	√	
2007	凯迪拉克	Escalade ESV	放大器(Bose)	√	√	√	√	√	
2007	凯迪拉克	Escalade ESV	驾驶员车门开关	√	√	√	√	√	
2007	凯迪拉克	Escalade ESV	乘客座车门开关	√	√	√	√	√	
2007	凯迪拉克	Escalade ESV	数码收音机	√	√	√	√		
2007	凯迪拉克	Escalade ESV	后HVAC/RSA	√	√	√	√	√	
2007	凯迪拉克	Escalade ESV	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2007	凯迪拉克	Escalade ESV	防盗模块	√	√	√	√		
2007	凯迪拉克	Escalade ESV	遥控车门锁接收器	√	√	√	√	√	0513 0159
2007	凯迪拉克	Escalade ESV	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	0497
2007	凯迪拉克	Escalade ESV	乘客监测系统	√	√	√	√		0512
2007	凯迪拉克	Escalade ESV	车内后视镜模块	√	√	√			
2007	凯迪拉克	Escalade ESV	驻车辅助模块	√	√	√	√	√	
2007	凯迪拉克	Escalade ESV	记忆座椅模块	√	√	√	√	√	
2007	凯迪拉克	Escalade ESV	后加热座椅模块	√	√	√	√		
2007	凯迪拉克	Escalade ESV	车身控制模块	√	√	√	√	√	0497
2007	凯迪拉克	Escalade ESV	翻滚传感器	√	√	√	√		0541
2007	凯迪拉克	Escalade ESV	车身控制模块	√	√	√	√	√	
2007	凯迪拉克	Escalade ESV	辅助台阶控制器	√	√	√	√	√	0531
2007	凯迪拉克	Escalade ESV	收音机	√	√	√	√	√	

2007	凯迪拉克	Escalade ESV	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0500 0526
2007	凯迪拉克	Escalade ESV	车辆通讯接口模块	√	√	√	√	√	0494 0591 0565 0495 0585
2007	凯迪拉克	Escalade ESV	个人音响连接模块	√	√	√			0528
2007	凯迪拉克	Escalade ESV	举升门模块	√	√	√	√	√	
2007	凯迪拉克	Escalade ESV	电子悬架控制	√	√	√	√	√	
2007	凯迪拉克	Escalade ESV	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0506
2007	凯迪拉克	Escalade EXT	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0493
2007	凯迪拉克	Escalade EXT	变速箱控制模块		√	√	√	√	
2007	凯迪拉克	Escalade EXT	放大器(Bose)	√	√	√	√	√	
2007	凯迪拉克	Escalade EXT	驾驶员车门开关	√	√	√	√	√	
2007	凯迪拉克	Escalade EXT	乘客座车门开关	√	√	√	√	√	
2007	凯迪拉克	Escalade EXT	数码收音机	√	√	√	√		
2007	凯迪拉克	Escalade EXT	后HVAC/RSA	√	√	√	√	√	
2007	凯迪拉克	Escalade EXT	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2007	凯迪拉克	Escalade EXT	防盗模块	√	√	√	√		
2007	凯迪拉克	Escalade EXT	遥控车门锁接收器	√	√	√	√	√	0513 0159
2007	凯迪拉克	Escalade EXT	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	0497
2007	凯迪拉克	Escalade EXT	乘客监测系统	√	√	√	√		0512
2007	凯迪拉克	Escalade EXT	车内后视镜模块	√	√	√			
2007	凯迪拉克	Escalade EXT	驻车辅助模块	√	√	√	√	√	
2007	凯迪拉克	Escalade EXT	记忆座椅模块	√	√	√	√	√	
2007	凯迪拉克	Escalade EXT	后加热座椅模块	√	√	√	√		
2007	凯迪拉克	Escalade EXT	车身控制模块	√	√	√	√	√	0497
2007	凯迪拉克	Escalade EXT	翻滚传感器	√	√	√	√		0541
2007	凯迪拉克	Escalade EXT	车身控制模块	√	√	√	√	√	
2007	凯迪拉克	Escalade EXT	辅助台阶控制器	√	√	√	√	√	0531
2007	凯迪拉克	Escalade EXT	收音机	√	√	√	√	√	
2007	凯迪拉克	Escalade EXT	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0500 0526
2007	凯迪拉克	Escalade EXT	车辆通讯接口模块	√	√	√	√	√	0494 0591 0565 0495 0585
2007	凯迪拉克	Escalade EXT	个人音响连接模块	√	√	√			0528
2007	凯迪拉克	Escalade EXT	举升门模块	√	√	√	√	√	
2007	凯迪拉克	Escalade EXT	电子悬架控制	√	√	√	√	√	
2007	凯迪拉克	Escalade EXT	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0506
2007	凯迪拉克	SRX	变速箱控制模块	√	√	√	√	√	

2007	凯迪拉克	SRX	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0493
2007	凯迪拉克	SRX	乘客监测系统	√	√	√	√		0537
2007	凯迪拉克	SRX	遥控车门锁接收器	√	√	√	√	√	0513 0159
2007	凯迪拉克	SRX	翻滚传感器	√	√	√	√		0541
2007	凯迪拉克	SRX	防盗模块	√	√	√	√		
2007	凯迪拉克	SRX	放大器 (Bose)	√	√	√	√	√	
2007	凯迪拉克	SRX	数码收音机	√	√	√	√		
2007	凯迪拉克	SRX	收音机	√	√	√	√	√	
2007	凯迪拉克	SRX	左前大灯水平调整模式	√	√	√	√	√	0584 0584
2007	凯迪拉克	SRX	TV天线模块	√	√	√	√		0504 0505
2007	凯迪拉克	SRX	车辆通讯接口模块	√	√	√	√	√	0494 0591 0565 0495 0585
2007	凯迪拉克	SRX	后HVAC/RSA	√	√	√	√	√	
2007	凯迪拉克	SRX	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	
2007	凯迪拉克	SRX	记忆座椅模块	√	√	√	√	√	
2007	凯迪拉克	SRX	后排座椅模块	√	√	√	√	√	
2007	凯迪拉克	SRX	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2007	凯迪拉克	SRX	驾驶员车门开关	√	√	√	√	√	
2007	凯迪拉克	SRX	乘客座车门开关	√	√	√	√	√	
2007	凯迪拉克	SRX	车身控制模块	√	√	√	√	√	0499 0497
2007	凯迪拉克	SRX	驻车辅助模块	√	√	√	√	√	
2007	凯迪拉克	SRX	车身控制模块	√	√	√	√	√	0498
2007	凯迪拉克	SRX	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	0497
2007	凯迪拉克	SRX	举升门模块	√	√	√	√	√	
2007	凯迪拉克	SRX	电子悬架控制		√	√	√	√	
2007	凯迪拉克	SRX	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0506
2006	凯迪拉克	CTS	动力总成	√	√	√	√	√	
2006	凯迪拉克	CTS	车辆防盗	√	√	√	√		
2006	凯迪拉克	CTS	驾驶员座车门模块	√	√	√	√	√	0608
2006	凯迪拉克	CTS	驾驶员车门开关	√	√	√	√		0609 0609 0609 0609
2006	凯迪拉克	CTS	左后车门模块	√	√	√	√	√	
2006	凯迪拉克	CTS	乘客座车门模块	√	√	√	√	√	0608
2006	凯迪拉克	CTS	右后车门模块	√	√	√	√	√	
2006	凯迪拉克	CTS	乘客监测系统		√	√			
2006	凯迪拉克	CTS	遥控功能启动	√	√	√	√	√	

2006	凯迪拉克	CTS	温度控制器面板	√	√	√	√	√	
2006	凯迪拉克	CTS	控制板整体模块	√	√	√	√	√	0610 0611 0612 0613
2006	凯迪拉克	CTS	数码收音机	√	√	√	√		0516
2006	凯迪拉克	CTS	记忆座椅模块	√	√	√	√	√	
2006	凯迪拉克	CTS	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2006	凯迪拉克	CTS	放大器(Bose)	√	√	√	√	√	
2006	凯迪拉克	CTS	放大器(Delco)	√	√	√	√	√	
2006	凯迪拉克	CTS	收音机	√	√	√	√		0524
2006	凯迪拉克	CTS	TV天线模块	√	√	√	√	√	
2006	凯迪拉克	CTS	车辆通讯接口模块	√	√	√	√	√	0591 0494 0565 0585
2006	凯迪拉克	CTS	左前大灯水平调整模式	√	√	√	√	√	0584 0584
2006	凯迪拉克	CTS	遥控轮胎压力监视器		√	√	√	√	0629
2006	凯迪拉克	CTS	DRP/ABS/TCS/VSES	√	√	√	√	√	0506
2006	凯迪拉克	CTS	动力总成	√	√	√	√	√	
2006	凯迪拉克	CTS	车辆防盗	√	√	√	√		
2006	凯迪拉克	CTS	驾驶员座车门模块	√	√	√	√	√	0608
2006	凯迪拉克	CTS	驾驶员车门开关	√	√	√	√		
2006	凯迪拉克	CTS	左后车门模块	√	√	√	√	√	
2006	凯迪拉克	CTS	乘客座车门模块	√	√	√	√	√	0608
2006	凯迪拉克	CTS	右后车门模块	√	√	√	√	√	
2006	凯迪拉克	CTS	乘客监测系统		√	√			
2006	凯迪拉克	CTS	遥控功能启动	√	√	√	√	√	
2006	凯迪拉克	CTS	温度控制器面板	√	√	√	√	√	
2006	凯迪拉克	CTS	控制板整体模块	√	√	√	√	√	0610 0611 0612 0613
2006	凯迪拉克	CTS	数码收音机	√	√	√	√		0516
2006	凯迪拉克	CTS	记忆座椅模块	√	√	√	√	√	
2006	凯迪拉克	CTS	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2006	凯迪拉克	CTS	放大器(Bose)	√	√	√	√	√	
2006	凯迪拉克	CTS	放大器(Delco)	√	√	√	√	√	
2006	凯迪拉克	CTS	收音机	√	√	√	√		0524
2006	凯迪拉克	CTS	TV天线模块	√	√	√	√	√	
2006	凯迪拉克	CTS	车辆通讯接口模块	√	√	√	√	√	0591 0494 0565 0585

2006	凯迪拉克	CTS	左前大灯水平调整模式	√	√	√	√	√	0584 0584
2006	凯迪拉克	CTS	遥控轮胎压力监视器		√	√	√	√	0629
2006	凯迪拉克	CTS	DRP/ABS/TCS/VSES	√	√	√	√	√	0506
2006	凯迪拉克	CTS	动力总成	√	√	√	√	√	
2006	凯迪拉克	CTS	车辆防盗	√	√	√	√		
2006	凯迪拉克	CTS	驾驶员座车门模块	√	√	√	√	√	0608
2006	凯迪拉克	CTS	驾驶员车门开关	√	√	√	√		
2006	凯迪拉克	CTS	左后车门模块	√	√	√	√	√	
2006	凯迪拉克	CTS	乘客座车门模块	√	√	√	√	√	0608
2006	凯迪拉克	CTS	右后车门模块	√	√	√	√	√	
2006	凯迪拉克	CTS	乘客监测系统		√	√			
2006	凯迪拉克	CTS	遥控功能启动	√	√	√	√	√	
2006	凯迪拉克	CTS	温度控制器面板	√	√	√	√	√	
2006	凯迪拉克	CTS	控制板整体模块	√	√	√	√	√	0610 0611 0612 0613
2006	凯迪拉克	CTS	数码收音机	√	√	√	√		0516
2006	凯迪拉克	CTS	记忆座椅模块	√	√	√	√	√	
2006	凯迪拉克	CTS	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2006	凯迪拉克	CTS	放大器(Bose)	√	√	√	√	√	
2006	凯迪拉克	CTS	放大器(Delco)	√	√	√	√	√	
2006	凯迪拉克	CTS	收音机	√	√	√	√		0524
2006	凯迪拉克	CTS	TV天线模块	√	√	√	√	√	
2006	凯迪拉克	CTS	车辆通讯接口模块	√	√	√	√	√	0591 0494 0565 0585
2006	凯迪拉克	CTS	左前大灯水平调整模式	√	√	√	√	√	0584 0584
2006	凯迪拉克	CTS	遥控轮胎压力监视器		√	√	√	√	0629
2006	凯迪拉克	CTS	DRP/ABS/TCS/VSES	√	√	√	√	√	0506
2006	凯迪拉克	CTS	动力总成	√	√	√	√	√	0493
2006	凯迪拉克	CTS	车辆防盗	√	√	√	√		
2006	凯迪拉克	CTS	驾驶员座车门模块	√	√	√	√	√	0608
2006	凯迪拉克	CTS	驾驶员车门开关	√	√	√	√		
2006	凯迪拉克	CTS	左后车门模块	√	√	√	√	√	
2006	凯迪拉克	CTS	乘客座车门模块	√	√	√	√	√	0608
2006	凯迪拉克	CTS	右后车门模块	√	√	√	√	√	
2006	凯迪拉克	CTS	乘客监测系统		√	√			
2006	凯迪拉克	CTS	遥控功能启动	√	√	√	√	√	

2006	凯迪拉克	CTS	温度控制器面板	√	√	√	√	√	
2006	凯迪拉克	CTS	控制板整体模块	√	√	√	√	√	0610 0611 0612 0613
2006	凯迪拉克	CTS	数码收音机	√	√	√	√		0516
2006	凯迪拉克	CTS	记忆座椅模块	√	√	√	√	√	
2006	凯迪拉克	CTS	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2006	凯迪拉克	CTS	放大器(Bose)	√	√	√	√	√	
2006	凯迪拉克	CTS	放大器(Delco)	√	√	√	√	√	
2006	凯迪拉克	CTS	收音机	√	√	√	√		0524
2006	凯迪拉克	CTS	TV天线模块	√	√	√	√	√	
2006	凯迪拉克	CTS	车辆通讯接口模块	√	√	√	√	√	0591 0494 0565 0585
2006	凯迪拉克	CTS	左前大灯水平调整模式	√	√	√	√	√	0584 0584
2006	凯迪拉克	CTS	遥控轮胎压力监视器		√	√	√	√	0629
2006	凯迪拉克	CTS	DRP/ABS/TCS/VSES	√	√	√	√	√	0506
2006	凯迪拉克	DTS	HVAC系统-自动	√	√	√	√	√	0493
2006	凯迪拉克	DTS	方向盘和转向柱	√	√	√	√	√	
2006	凯迪拉克	DTS	轮胎压力监视	√	√	√	√	√	0513 0159
2006	凯迪拉克	DTS	电子悬挂控制(ESC)		√	√	√	√	
2006	凯迪拉克	DTS	防抱死制动系统	√	√	√	√	√	0493
2006	凯迪拉克	DTS	液压制动器	√	√	√			
2006	凯迪拉克	DTS	驻车制动器	√	√	√	√		
2006	凯迪拉克	DTS	发动机控制器	√	√	√	√	√	0493
2006	凯迪拉克	DTS	发动机冷却系统	√	√	√	√	√	0493
2006	凯迪拉克	DTS	发动机电气	√	√	√	√	√	0493
2006	凯迪拉克	DTS	换档锁控制	√	√	√	√		
2006	凯迪拉克	DTS	自动变速器驱动桥	√	√	√	√	√	
2006	凯迪拉克	DTS	车体后端	√	√	√	√		
2006	凯迪拉克	DTS	蜂窝式通讯	√	√	√	√	√	0494 0591 0565 0495 0585
2006	凯迪拉克	DTS	巡航控制	√	√	√	√	√	0493
2006	凯迪拉克	DTS	车门	√	√	√	√	√	
2006	凯迪拉克	DTS	音响娱乐	√	√	√	√	√	0603
2006	凯迪拉克	DTS	喇叭	√	√	√	√		
2006	凯迪拉克	DTS	仪表板	√	√	√	√	√	0493
2006	凯迪拉克	DTS	遥控门锁输入	√	√	√	√	√	0513 0159



2006	凯迪拉克	DTS	照明系统	√	√	√	√		
2006	凯迪拉克	DTS	车身控制模块	√	√	√	√		
2006	凯迪拉克	DTS	座椅	√	√	√	√	√	
2006	凯迪拉克	DTS	静态车窗	√	√	√	√		
2006	凯迪拉克	DTS	防盗	√	√	√	√	√	0493
2006	凯迪拉克	DTS	刮水器/清洗器系统	√	√	√	√		
2006	凯迪拉克	DTS	后驻车助理	√	√	√	√	√	
2006	凯迪拉克	DTS	座椅安全带	√	√	√	√	√	0497
2006	凯迪拉克	DTS	SIR	√	√	√	√	√	0497
2006	凯迪拉克	STS	换档锁控制	√	√	√	√	√	0555 0518 0556 0557 0519 0520 0558 0518 0556 0557 0519 0520 0558 0592 0593
2006	凯迪拉克	STS	自动变速器	√	√	√	√	√	
2006	凯迪拉克	STS	HVAC系统-自动	√	√	√	√	√	0493
2006	凯迪拉克	STS	可变作用转向机构		√	√	√		
2006	凯迪拉克	STS	方向盘和转向柱	√	√	√	√	√	0551
2006	凯迪拉克	STS	电子悬挂控制 (ESC)		√	√	√	√	
2006	凯迪拉克	STS	防抱死制动系统	√	√	√	√	√	0493
2006	凯迪拉克	STS	液压制动器		√	√	√		
2006	凯迪拉克	STS	驻车制动器	√	√	√	√	√	
2006	凯迪拉克	STS	发动机控制器	√	√	√	√	√	0493
2006	凯迪拉克	STS	发动机冷却系统	√	√	√	√	√	0493
2006	凯迪拉克	STS	发动机电气	√	√	√	√	√	0559
2006	凯迪拉克	STS	车体后端	√	√	√	√	√	0555 0518 0556 0557 0519 0520 0558 0518 0556 0557 0519 0520 0558 0592 0593
2006	凯迪拉克	STS	蜂窝式通讯	√	√	√	√	√	0494 0591 0565 0495 0585
2006	凯迪拉克	STS	巡航控制	√	√	√	√	√	0493
2006	凯迪拉克	STS	车门	√	√	√	√	√	0560
2006	凯迪拉克	STS	音响娱乐	√	√	√	√	√	0516
2006	凯迪拉克	STS	喇叭	√	√	√	√	√	

2006	凯迪拉克	STS	仪表板	√	√	√	√	√	0493
2006	凯迪拉克	STS	遥控门锁输入	√	√	√	√	√	0551
2006	凯迪拉克	STS	照明系统	√	√	√	√	√	0551
2006	凯迪拉克	STS	座椅	√	√	√	√	√	
2006	凯迪拉克	STS	静态车窗	√	√	√	√	√	
2006	凯迪拉克	STS	防盗	√	√	√	√	√	0493
2006	凯迪拉克	STS	刮水器/清洗器系统	√	√	√	√	√	0551
2006	凯迪拉克	STS	后驻车助理	√	√	√	√	√	
2006	凯迪拉克	STS	座椅安全带	√	√	√	√	√	0559
2006	凯迪拉克	STS	SIR	√	√	√	√	√	0559
2006	凯迪拉克	STS	HVAC系统-自动	√	√	√	√	√	0493
2006	凯迪拉克	STS	可变作用转向机构		√	√	√		
2006	凯迪拉克	STS	方向盘和转向柱	√	√	√	√	√	0551
2006	凯迪拉克	STS	轮胎压力监视	√	√	√	√	√	0518 0556 0557 0519 0520 0558 0518 0556 0557 0519 0520 0558
2006	凯迪拉克	STS	电子悬挂控制 (ESC)		√	√	√	√	
2006	凯迪拉克	STS	防抱死制动系统	√	√	√	√	√	0493
2006	凯迪拉克	STS	液压制动器		√	√	√	√	
2006	凯迪拉克	STS	驻车制动器	√	√	√	√	√	
2006	凯迪拉克	STS	发动机控制器	√	√	√	√	√	0493
2006	凯迪拉克	STS	发动机冷却系统	√	√	√	√	√	0493
2006	凯迪拉克	STS	发动机电气	√	√	√	√	√	0555 0518 0556 0557 0519 0520 0558 0518 0556 0557 0519 0520 0558 0592 0593
2006	凯迪拉克	STS	换档锁控制	√	√	√	√	√	0555 0518 0556 0557 0519 0520 0558 0518 0556 0557 0519 0520 0558 0592 0593
2006	凯迪拉克	STS	自动变速器	√	√	√	√	√	

2006	凯迪拉克	STS	车体后端	√	√	√	√	√	0555 0518 0556 0557 0519 0520 0558 0518 0556 0557 0519 0520 0558 0592 0593
2006	凯迪拉克	STS	蜂窝式通讯	√	√	√	√	√	0494 0591 0565 0495 0585
2006	凯迪拉克	STS	巡航控制	√	√	√	√	√	0551
2006	凯迪拉克	STS	车门	√	√	√	√	√	0555 0518 0556 0557 0519 0520 0558 0518 0556 0557 0519 0520 0558 0592 0593
2006	凯迪拉克	STS	音响娱乐	√	√	√	√	√	0516
2006	凯迪拉克	STS	喇叭	√	√	√	√	√	
2006	凯迪拉克	STS	仪表板	√	√	√	√	√	0551
2006	凯迪拉克	STS	遥控门锁输入	√	√	√	√	√	0555 0518 0556 0557 0519 0520 0558 0518 0556 0557 0519 0520 0558 0592 0593
2006	凯迪拉克	STS	照明系统	√	√	√	√	√	0551
2006	凯迪拉克	STS	座椅	√	√	√	√	√	
2006	凯迪拉克	STS	静态车窗	√	√	√	√	√	
2006	凯迪拉克	STS	防盗	√	√	√	√	√	0555 0518 0556 0557 0519 0520 0558 0518 0556 0557 0519 0520 0558 0592 0593
2006	凯迪拉克	STS	刮水器/清洗器系统	√	√	√	√	√	0551
2006	凯迪拉克	STS	后驻车助理	√	√	√	√	√	
2006	凯迪拉克	STS	座椅安全带	√	√	√	√	√	0559
2006	凯迪拉克	STS	SIR	√	√	√	√	√	0559
2006	凯迪拉克	STS	可变作用转向机构		√	√	√		
2006	凯迪拉克	STS	方向盘和转向柱	√	√	√	√	√	0551

2006	凯迪拉克	STS	轮胎压力监视	√	√	√	√	√	0518 0556 0557 0519 0520 0558 0518 0556 0557 0519 0520 0558
2006	凯迪拉克	STS	电子悬挂控制(ESC)		√	√	√	√	
2006	凯迪拉克	STS	座椅安全带	√	√	√	√	√	0559
2006	凯迪拉克	STS	SIR	√	√	√	√	√	0559
2006	凯迪拉克	STS	HVAC系统-自动	√	√	√	√	√	
2006	凯迪拉克	STS	防抱死制动系统	√	√	√	√	√	0506
2006	凯迪拉克	STS	液压制动器		√	√	√	√	
2006	凯迪拉克	STS	驻车制动器	√	√	√	√	√	
2006	凯迪拉克	STS	发动机控制器	√	√	√	√	√	
2006	凯迪拉克	STS	发动机冷却系统	√	√	√	√	√	
2006	凯迪拉克	STS	发动机电气	√	√	√	√	√	0555 0518 0556 0557 0519 0520 0558 0518 0556 0557 0519 0520 0558 0592 0593
2006	凯迪拉克	STS	换档锁控制	√	√	√	√	√	0555 0518 0556 0557 0519 0520 0558 0518 0556 0557 0519 0520 0558 0592 0593
2006	凯迪拉克	STS	自动变速器	√	√	√	√	√	
2006	凯迪拉克	STS	车体后端	√	√	√	√	√	0555 0518 0556 0557 0519 0520 0558 0518 0556 0557 0519 0520 0558 0592 0593
2006	凯迪拉克	STS	蜂窝式通讯	√	√	√	√	√	0494 0591 0565 0495 0585
2006	凯迪拉克	STS	巡航控制	√	√	√	√	√	0551

2006	凯迪拉克	STS	车门	√	√	√	√	√	0555 0518 0556 0557 0519 0520 0558 0518 0556 0557 0519 0520 0558 0592 0593
2006	凯迪拉克	STS	音响娱乐	√	√	√	√	√	0516
2006	凯迪拉克	STS	喇叭	√	√	√	√	√	
2006	凯迪拉克	STS	仪表板	√	√	√	√	√	0551
2006	凯迪拉克	STS	遥控门锁输入	√	√	√	√	√	0555 0518 0556 0557 0519 0520 0558 0518 0556 0557 0519 0520 0558 0592 0593
2006	凯迪拉克	STS	照明系统	√	√	√	√	√	0551
2006	凯迪拉克	STS	座椅	√	√	√	√	√	
2006	凯迪拉克	STS	静态车窗	√	√	√	√	√	
2006	凯迪拉克	STS	防盗	√	√	√	√	√	0555 0518 0556 0557 0519 0520 0558 0518 0556 0557 0519 0520 0558 0592 0593
2006	凯迪拉克	STS	刮水器/清洗器系统	√	√	√	√	√	0551
2006	凯迪拉克	STS	后驻车助理	√	√	√	√	√	
2006	凯迪拉克	XLR	HVAC系统-自动	√	√	√	√	√	0493
2006	凯迪拉克	XLR	可变作用转向机构		√	√	√		
2006	凯迪拉克	XLR	方向盘和转向柱		√	√	√	√	
2006	凯迪拉克	XLR	轮胎压力监视	√	√	√	√	√	0518 0519 0520 0518 0519 0520 0518 0519 0520 0521
2006	凯迪拉克	XLR	电子悬挂控制(ESC)		√	√	√	√	
2006	凯迪拉克	XLR	防抱死制动系统	√	√	√	√	√	0493
2006	凯迪拉克	XLR	液压制动器		√	√	√	√	
2006	凯迪拉克	XLR	驻车制动器		√	√	√	√	
2006	凯迪拉克	XLR	发动机废气	√	√	√	√	√	
2006	凯迪拉克	XLR	发动机控制器	√	√	√	√	√	0493

2006	凯迪拉克	XLR	发动机冷却系统	√	√	√	√	√	0493
2006	凯迪拉克	XLR	发动机电气	√	√	√	√	√	0493
2006	凯迪拉克	XLR	换档锁控制	√	√	√	√	√	0518 0519 0520 0518 0519 0520 0518 0519 0520 0521
2006	凯迪拉克	XLR	自动变速器	√	√	√	√	√	
2006	凯迪拉克	XLR	车体后端	√	√	√	√	√	0518 0519 0520 0518 0519 0520 0518 0519 0520 0521
2006	凯迪拉克	XLR	蜂窝式通讯	√	√	√	√	√	0494 0591 0565 0495 0585
2006	凯迪拉克	XLR	巡航控制	√	√	√	√	√	0493
2006	凯迪拉克	XLR	车门	√	√	√	√	√	0518 0519 0520 0518 0519 0520 0518 0519 0520 0521
2006	凯迪拉克	XLR	音响娱乐	√	√	√	√	√	0516
2006	凯迪拉克	XLR	喇叭		√	√	√	√	
2006	凯迪拉克	XLR	仪表板	√	√	√	√	√	0493
2006	凯迪拉克	XLR	遥控门锁输入	√	√	√	√	√	0518 0519 0520 0518 0519 0520 0518 0519 0520 0521
2006	凯迪拉克	XLR	照明系统	√	√	√	√	√	
2006	凯迪拉克	XLR	天窗	√	√	√	√	√	
2006	凯迪拉克	XLR	座椅	√	√	√	√	√	0522 0646
2006	凯迪拉克	XLR	防盗	√	√	√	√	√	0518 0519 0520 0518 0519 0520 0518 0519 0520 0521
2006	凯迪拉克	XLR	刮水器/清洗器系统		√	√	√	√	
2006	凯迪拉克	XLR	座椅安全带	√	√	√	√	√	0515
2006	凯迪拉克	XLR	SIR	√	√	√	√	√	0515
2006	凯迪拉克	XLR	HVAC系统-自动	√	√	√	√	√	0493



2006	凯迪拉克	XLR	可变作用转向机构		√	√	√		
2006	凯迪拉克	XLR	方向盘和转向柱		√	√	√	√	
2006	凯迪拉克	XLR	轮胎压力监视	√	√	√	√	√	0518 0519 0520 0518 0519 0520 0518 0519 0520 0521
2006	凯迪拉克	XLR	电子悬挂控制 (ESC)		√	√	√	√	
2006	凯迪拉克	XLR	防抱死制动系统	√	√	√	√	√	0493
2006	凯迪拉克	XLR	液压制动器		√	√	√	√	
2006	凯迪拉克	XLR	驻车制动器		√	√	√	√	
2006	凯迪拉克	XLR	发动机废气	√	√	√	√	√	
2006	凯迪拉克	XLR	发动机控制器	√	√	√	√	√	0493
2006	凯迪拉克	XLR	发动机冷却系统	√	√	√	√	√	0493
2006	凯迪拉克	XLR	发动机电气	√	√	√	√	√	0493
2006	凯迪拉克	XLR	换档锁控制	√	√	√	√	√	0518 0519 0520 0518 0519 0520 0518 0519 0520 0521
2006	凯迪拉克	XLR	自动变速器	√	√	√	√	√	
2006	凯迪拉克	XLR	车体后端	√	√	√	√	√	0518 0519 0520 0518 0519 0520 0518 0519 0520 0521
2006	凯迪拉克	XLR	蜂窝式通讯	√	√	√	√	√	0494 0591 0565 0495 0585
2006	凯迪拉克	XLR	巡航控制	√	√	√	√	√	0493
2006	凯迪拉克	XLR	车门	√	√	√	√	√	0518 0519 0520 0518 0519 0520 0518 0519 0520 0521
2006	凯迪拉克	XLR	音响娱乐	√	√	√	√	√	0516
2006	凯迪拉克	XLR	喇叭		√	√	√	√	
2006	凯迪拉克	XLR	仪表板		√	√	√	√	

2006	凯迪拉克	XLR	遥控门锁输入	√	√	√	√	√	0518 0519 0520 0518 0519 0520 0518 0519 0520 0521
2006	凯迪拉克	XLR	照明系统	√	√	√	√	√	
2006	凯迪拉克	XLR	天窗	√	√	√	√	√	
2006	凯迪拉克	XLR	座椅	√	√	√	√	√	0522 0646
2006	凯迪拉克	XLR	防盗	√	√	√	√	√	0518 0519 0520 0518 0519 0520 0518 0519 0520 0521
2006	凯迪拉克	XLR	刮水器/清洗器系统		√	√	√	√	
2006	凯迪拉克	XLR	座椅安全带	√	√	√	√	√	0515
2006	凯迪拉克	XLR	SIR	√	√	√	√	√	0515
2006	凯迪拉克	Escalade - 2WD	动力总成	√	√	√	√	√	
2006	凯迪拉克	Escalade - 2WD	放大器(Bose)	√	√	√	√	√	0631
2006	凯迪拉克	Escalade - 2WD	CD机	√	√	√			
2006	凯迪拉克	Escalade - 2WD	警钟装置	√	√	√	√	√	
2006	凯迪拉克	Escalade - 2WD	唱盘播放器和视频显示器	√	√	√			
2006	凯迪拉克	Escalade - 2WD	数码收音机	√	√	√	√		0516
2006	凯迪拉克	Escalade - 2WD	收音机	√	√	√	√		
2006	凯迪拉克	Escalade - 2WD	后排座椅音响	√	√	√	√		
2006	凯迪拉克	Escalade - 2WD	驾驶员座车门模块	√	√	√	√	√	
2006	凯迪拉克	Escalade - 2WD	暖风和空调系统	√	√	√	√	√	
2006	凯迪拉克	Escalade - 2WD	乘客座车门模块	√	√	√	√	√	
2006	凯迪拉克	Escalade - 2WD	后HVAC	√	√	√	√		
2006	凯迪拉克	Escalade - 2WD	发动机电池控制模块	√	√	√	√	√	
2006	凯迪拉克	Escalade - 2WD	驾驶员座椅模块	√	√	√	√	√	
2006	凯迪拉克	Escalade - 2WD	后排辅助温度模块	√	√	√	√	√	
2006	凯迪拉克	Escalade - 2WD	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2006	凯迪拉克	Escalade - 2WD	车身控制模块	√	√	√	√	√	
2006	凯迪拉克	Escalade - 2WD	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	0639
2006	凯迪拉克	Escalade - 2WD	乘客监测系统		√	√			0512
2006	凯迪拉克	Escalade - 2WD	车辆通讯接口模块	√	√	√	√	√	0591 0494 0565 0585
2006	凯迪拉克	Escalade - 2WD	导航收音机	√	√	√	√	√	0525

2006	凯迪拉克	Escalade - 2WD	牵引力辅助装置(如装备)		√	√	√	√	
2006	凯迪拉克	Escalade - 2WD	ABS	√	√	√	√	√	
2006	凯迪拉克	Escalade - 2WD	ESC(如装备)	√	√	√	√	√	0648
2006	凯迪拉克	Escalade - 2WD	遥控轮胎压力监视器	√	√	√	√	√	0159
2006	凯迪拉克	Escalade - AWD	动力总成	√	√	√	√	√	
2006	凯迪拉克	Escalade - AWD	放大器(Bose)	√	√	√	√	√	0631
2006	凯迪拉克	Escalade - AWD	CD机	√	√	√			
2006	凯迪拉克	Escalade - AWD	警钟装置	√	√	√	√	√	
2006	凯迪拉克	Escalade - AWD	唱盘播放器和视频显示器	√	√	√			
2006	凯迪拉克	Escalade - AWD	数码收音机	√	√	√	√		0516
2006	凯迪拉克	Escalade - AWD	收音机	√	√	√	√		
2006	凯迪拉克	Escalade - AWD	后排座椅音响	√	√	√	√		
2006	凯迪拉克	Escalade - AWD	驾驶员座车门模块	√	√	√	√	√	
2006	凯迪拉克	Escalade - AWD	暖风和空调系统	√	√	√	√	√	
2006	凯迪拉克	Escalade - AWD	乘客座车门模块	√	√	√	√	√	
2006	凯迪拉克	Escalade - AWD	后HVAC	√	√	√	√		
2006	凯迪拉克	Escalade - AWD	发动机电池控制模块	√	√	√	√	√	
2006	凯迪拉克	Escalade - AWD	驾驶员座椅模块	√	√	√	√	√	
2006	凯迪拉克	Escalade - AWD	后排辅助温度模块	√	√	√	√	√	
2006	凯迪拉克	Escalade - AWD	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2006	凯迪拉克	Escalade - AWD	车身控制模块	√	√	√	√	√	
2006	凯迪拉克	Escalade - AWD	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	0639
2006	凯迪拉克	Escalade - AWD	乘客监测系统		√	√			0512
2006	凯迪拉克	Escalade - AWD	车辆通讯接口模块	√	√	√	√	√	0591 0494 0565 0585
2006	凯迪拉克	Escalade - AWD	导航收音机	√	√	√	√	√	0525
2006	凯迪拉克	Escalade - AWD	牵引力辅助装置(如装备)		√	√	√	√	
2006	凯迪拉克	Escalade - AWD	ABS	√	√	√	√	√	
2006	凯迪拉克	Escalade - AWD	ESC(如装备)	√	√	√	√	√	0648
2006	凯迪拉克	Escalade - AWD	遥控轮胎压力监视器	√	√	√	√	√	0159
2006	凯迪拉克	Escalade ESV	动力总成	√	√	√	√	√	
2006	凯迪拉克	Escalade ESV	放大器(Bose)	√	√	√	√	√	0631
2006	凯迪拉克	Escalade ESV	CD机	√	√	√			
2006	凯迪拉克	Escalade ESV	警钟装置	√	√	√	√	√	
2006	凯迪拉克	Escalade ESV	唱盘播放器和视频显示器	√	√	√			
2006	凯迪拉克	Escalade ESV	数码收音机	√	√	√	√		0516

2006	凯迪拉克	Escalade ESV	收音机	√	√	√	√		
2006	凯迪拉克	Escalade ESV	后排座椅音响	√	√	√	√		
2006	凯迪拉克	Escalade ESV	驾驶员座车门模块	√	√	√	√	√	
2006	凯迪拉克	Escalade ESV	暖风和空调系统	√	√	√	√	√	
2006	凯迪拉克	Escalade ESV	乘客座车门模块	√	√	√	√	√	
2006	凯迪拉克	Escalade ESV	后HVAC	√	√	√	√		
2006	凯迪拉克	Escalade ESV	发动机电池控制模块	√	√	√	√	√	
2006	凯迪拉克	Escalade ESV	驾驶员座椅模块	√	√	√	√	√	
2006	凯迪拉克	Escalade ESV	后排辅助温度模块	√	√	√	√	√	
2006	凯迪拉克	Escalade ESV	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2006	凯迪拉克	Escalade ESV	车身控制模块	√	√	√	√	√	
2006	凯迪拉克	Escalade ESV	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	0639
2006	凯迪拉克	Escalade ESV	乘客监测系统		√	√			0512
2006	凯迪拉克	Escalade ESV	车辆通讯接口模块	√	√	√	√	√	0591 0494 0565 0585
2006	凯迪拉克	Escalade ESV	导航收音机	√	√	√	√	√	0525
2006	凯迪拉克	Escalade ESV	牵引力辅助装置(如装备)		√	√	√	√	
2006	凯迪拉克	Escalade ESV	ABS	√	√	√	√	√	
2006	凯迪拉克	Escalade ESV	ESC(如装备)	√	√	√	√	√	0648
2006	凯迪拉克	Escalade ESV	遥控轮胎压力监视器	√	√	√	√	√	0159
2006	凯迪拉克	Escalade EXT	动力总成	√	√	√	√	√	
2006	凯迪拉克	Escalade EXT	放大器(Bose)	√	√	√	√	√	0631
2006	凯迪拉克	Escalade EXT	CD机	√	√	√			
2006	凯迪拉克	Escalade EXT	警钟装置	√	√	√	√	√	
2006	凯迪拉克	Escalade EXT	唱盘播放器和视频显示器	√	√	√			
2006	凯迪拉克	Escalade EXT	数码收音机	√	√	√	√		0516
2006	凯迪拉克	Escalade EXT	收音机	√	√	√	√		
2006	凯迪拉克	Escalade EXT	后排座椅音响	√	√	√	√		
2006	凯迪拉克	Escalade EXT	驾驶员座车门模块	√	√	√	√	√	
2006	凯迪拉克	Escalade EXT	暖风和空调系统	√	√	√	√	√	
2006	凯迪拉克	Escalade EXT	乘客座车门模块	√	√	√	√	√	
2006	凯迪拉克	Escalade EXT	后HVAC	√	√	√	√		
2006	凯迪拉克	Escalade EXT	发动机电池控制模块	√	√	√	√	√	
2006	凯迪拉克	Escalade EXT	驾驶员座椅模块	√	√	√	√	√	
2006	凯迪拉克	Escalade EXT	后排辅助温度模块	√	√	√	√	√	
2006	凯迪拉克	Escalade EXT	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	

2006	凯迪拉克	Escalade EXT	车身控制模块	√	√	√	√	√	
2006	凯迪拉克	Escalade EXT	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	0639
2006	凯迪拉克	Escalade EXT	乘客监测系统		√	√			0512
2006	凯迪拉克	Escalade EXT	车辆通讯接口模块	√	√	√	√	√	0591 0494 0565 0585
2006	凯迪拉克	Escalade EXT	导航收音机	√	√	√	√	√	0525
2006	凯迪拉克	Escalade EXT	牵引力辅助装置(如装备)		√	√	√	√	
2006	凯迪拉克	Escalade EXT	ABS	√	√	√	√	√	
2006	凯迪拉克	Escalade EXT	ESC(如装备)	√	√	√	√	√	0648
2006	凯迪拉克	Escalade EXT	遥控轮胎压力监视器	√	√	√	√	√	0159
2006	凯迪拉克	SRX	动力总成	√	√	√	√	√	0493
2006	凯迪拉克	SRX	数码收音机	√	√	√	√		0516
2006	凯迪拉克	SRX	放大器(Bose)	√	√	√	√	√	
2006	凯迪拉克	SRX	放大器(Delco)	√	√	√	√	√	
2006	凯迪拉克	SRX	CD机	√					
2006	凯迪拉克	SRX	唱盘播放器和视频显示器	√	√	√			
2006	凯迪拉克	SRX	收音机	√	√	√	√		0649 0650 0651 0586 0587 0652 0653 0654 0655 0608 0525 0525
2006	凯迪拉克	SRX	左前大灯水平调整模式	√	√	√	√	√	0584 0584
2006	凯迪拉克	SRX	遥控功能启动	√	√	√	√	√	0656
2006	凯迪拉克	SRX	车辆防盗	√	√	√	√		
2006	凯迪拉克	SRX	控制板整体模块	√	√	√	√	√	0604 0605
2006	凯迪拉克	SRX	驾驶员座车门模块	√	√	√	√	√	0609 0609 0609 0609
2006	凯迪拉克	SRX	驾驶员车门开关	√	√	√	√		
2006	凯迪拉克	SRX	左后车门模块	√	√	√	√	√	
2006	凯迪拉克	SRX	乘客座车门模块	√	√	√	√	√	0608
2006	凯迪拉克	SRX	右后车门模块	√	√	√	√	√	
2006	凯迪拉克	SRX	温度控制器面板	√	√	√	√	√	0614 0615 0616 0618 0619 0610 0620 0611 0621 0612 0622 0623 0624 0625 0626 0627 0657 0628

2006	凯迪拉克	SRX	个性化设置	√	√	√	√	√	
2006	凯迪拉克	SRX	记忆座椅模块	√	√	√	√	√	
2006	凯迪拉克	SRX	后排座椅模块	√	√	√	√	√	
2006	凯迪拉克	SRX	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2006	凯迪拉克	SRX	举升门模块	√	√	√	√	√	
2006	凯迪拉克	SRX	车辆通讯接口模块	√	√	√	√	√	0591 0494 0565 0585
2006	凯迪拉克	SRX	导航收音机	√	√	√	√	√	0658
2006	凯迪拉克	SRX	遥控轮胎压力监视器		√	√	√	√	0629
2006	凯迪拉克	SRX	DRP/ABS/TCS/VSES	√	√	√	√	√	0506
2006	凯迪拉克	SRX	电子悬架控制	√	√	√	√	√	
2006	凯迪拉克	灵车	HVAC系统-自动	√	√	√	√	√	0493
2006	凯迪拉克	灵车	转向	√	√	√	√		
2006	凯迪拉克	灵车	轮胎压力监视	√	√	√	√	√	0513 0159
2006	凯迪拉克	灵车	空气悬架	√	√	√	√	√	
2006	凯迪拉克	灵车	防抱死制动系统	√	√	√	√	√	0506
2006	凯迪拉克	灵车	液压制动器	√	√	√			
2006	凯迪拉克	灵车	驻车制动器	√	√	√	√		
2006	凯迪拉克	灵车	发动机控制器	√	√	√	√	√	0493
2006	凯迪拉克	灵车	发动机冷却系统	√	√	√	√	√	0493
2006	凯迪拉克	灵车	发动机电气	√	√	√	√	√	0493
2006	凯迪拉克	灵车	换档锁控制	√	√	√	√		
2006	凯迪拉克	灵车	自动变速器驱动桥	√	√	√	√	√	
2006	凯迪拉克	灵车	车体后端	√	√	√	√		
2006	凯迪拉克	灵车	蜂窝式通讯	√	√	√	√	√	0494 0591 0495 0585
2006	凯迪拉克	灵车	巡航控制	√	√	√	√	√	0493
2006	凯迪拉克	灵车	车门	√	√	√	√	√	
2006	凯迪拉克	灵车	音响娱乐	√	√	√	√	√	
2006	凯迪拉克	灵车	喇叭	√	√	√	√		
2006	凯迪拉克	灵车	仪表板	√	√	√	√	√	0493
2006	凯迪拉克	灵车	遥控门锁输入	√	√	√	√	√	0513 0159
2006	凯迪拉克	灵车	照明系统	√	√	√	√		
2006	凯迪拉克	灵车	车身控制模块	√	√	√	√		
2006	凯迪拉克	灵车	座椅	√	√	√	√	√	
2006	凯迪拉克	灵车	静态车窗	√	√	√	√		



2006	凯迪拉克	灵车	防盗	√	√	√	√	√	0493
2006	凯迪拉克	灵车	刮水器/清洗器系统	√	√	√	√		
2006	凯迪拉克	灵车	座椅安全带	√	√	√	√	√	0497
2006	凯迪拉克	灵车	SIR	√	√	√	√	√	0497
2006	凯迪拉克	大型高级轿车	HVAC系统-自动	√	√	√	√	√	0493
2006	凯迪拉克	大型高级轿车	转向	√	√	√	√		
2006	凯迪拉克	大型高级轿车	轮胎压力监视	√	√	√	√	√	0513 0159
2006	凯迪拉克	大型高级轿车	空气悬架	√	√	√	√	√	
2006	凯迪拉克	大型高级轿车	防抱死制动系统	√	√	√	√	√	0506
2006	凯迪拉克	大型高级轿车	液压制动器	√	√	√			
2006	凯迪拉克	大型高级轿车	驻车制动器	√	√	√	√		
2006	凯迪拉克	大型高级轿车	发动机控制器	√	√	√	√	√	0493
2006	凯迪拉克	大型高级轿车	发动机冷却系统	√	√	√	√	√	0493
2006	凯迪拉克	大型高级轿车	发动机电气	√	√	√	√	√	0493
2006	凯迪拉克	大型高级轿车	换档锁控制	√	√	√	√		
2006	凯迪拉克	大型高级轿车	自动变速器驱动桥	√	√	√	√	√	
2006	凯迪拉克	大型高级轿车	车体后端	√	√	√	√		
2006	凯迪拉克	大型高级轿车	蜂窝式通讯	√	√	√	√	√	0494 0591 0495 0585
2006	凯迪拉克	大型高级轿车	巡航控制	√	√	√	√	√	0493
2006	凯迪拉克	大型高级轿车	车门	√	√	√	√	√	
2006	凯迪拉克	大型高级轿车	音响娱乐	√	√	√	√	√	
2006	凯迪拉克	大型高级轿车	喇叭	√	√	√	√		
2006	凯迪拉克	大型高级轿车	仪表板	√	√	√	√	√	0493
2006	凯迪拉克	大型高级轿车	遥控门锁输入	√	√	√	√	√	0513 0159
2006	凯迪拉克	大型高级轿车	照明系统	√	√	√	√		
2006	凯迪拉克	大型高级轿车	车身控制模块	√	√	√	√		
2006	凯迪拉克	大型高级轿车	座椅	√	√	√	√	√	
2006	凯迪拉克	大型高级轿车	静态车窗	√	√	√	√		
2006	凯迪拉克	大型高级轿车	防盗	√	√	√	√	√	0493
2006	凯迪拉克	大型高级轿车	刮水器/清洗器系统	√	√	√	√		
2006	凯迪拉克	大型高级轿车	座椅安全带	√	√	√	√	√	0497
2006	凯迪拉克	大型高级轿车	SIR	√	√	√	√	√	0497
2005	凯迪拉克	CTS	动力总成	√	√	√	√	√	

2005	凯迪拉克	CTS	控制板整体模块	√	√	√	√	√	0614 0615 0616 0617 0618 0619 0620 0621 0622 0623 0624 0625 0626 0627 0628
2005	凯迪拉克	CTS	左前大灯水平调整模式	√	√	√	√	√	0584 0584
2005	凯迪拉克	CTS	驾驶员座车门模块	√	√	√	√	√	0608
2005	凯迪拉克	CTS	驾驶员车门开关	√	√	√	√		0609 0609 0609 0609
2005	凯迪拉克	CTS	左后车门模块	√	√	√	√	√	
2005	凯迪拉克	CTS	乘客座车门模块	√	√	√	√	√	0608
2005	凯迪拉克	CTS	右后车门模块	√	√	√	√	√	
2005	凯迪拉克	CTS	数码收音机	√	√	√	√		0516
2005	凯迪拉克	CTS	记忆座椅模块	√	√	√	√	√	
2005	凯迪拉克	CTS	车辆通讯接口模块	√	√	√	√	√	0647 0585
2005	凯迪拉克	CTS	TV天线模块	√	√	√	√	√	
2005	凯迪拉克	CTS	收音机	√	√	√	√		0606 0586 0587 0578 0579 0607 0525 0525
2005	凯迪拉克	CTS	放大器(Delco)	√	√	√	√	√	
2005	凯迪拉克	CTS	放大器(Bose)	√	√	√	√	√	
2005	凯迪拉克	CTS	遥控功能启动	√	√	√	√	√	
2005	凯迪拉克	CTS	车辆防盗	√	√	√	√		
2005	凯迪拉克	CTS	乘客监测系统		√	√			
2005	凯迪拉克	CTS	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2005	凯迪拉克	CTS	温度控制器面板	√	√	√	√	√	0524
2005	凯迪拉克	CTS	DRP/ABS/TCS/VSES	√	√	√	√	√	0506
2005	凯迪拉克	CTS	动力总成	√	√	√	√	√	
2005	凯迪拉克	CTS	控制板整体模块	√	√	√	√	√	0614 0615 0616 0617 0618 0619 0620 0621 0622 0623 0624 0625 0626 0627 0628
2005	凯迪拉克	CTS	左前大灯水平调整模式	√	√	√	√	√	0584 0584
2005	凯迪拉克	CTS	驾驶员座车门模块	√	√	√	√	√	0608
2005	凯迪拉克	CTS	驾驶员车门开关	√	√	√	√		

2005	凯迪拉克	CTS	左后车门模块	√	√	√	√	√	
2005	凯迪拉克	CTS	乘客座车门模块	√	√	√	√	√	0608
2005	凯迪拉克	CTS	右后车门模块	√	√	√	√	√	
2005	凯迪拉克	CTS	数码收音机	√	√	√	√		0516
2005	凯迪拉克	CTS	记忆座椅模块	√	√	√	√	√	
2005	凯迪拉克	CTS	车辆通讯接口模块	√	√	√	√	√	0647 0585
2005	凯迪拉克	CTS	TV天线模块	√	√	√	√	√	
2005	凯迪拉克	CTS	收音机	√	√	√	√		0606 0586 0587 0578 0579 0607 0525 0525
2005	凯迪拉克	CTS	放大器(Delco)	√	√	√	√	√	
2005	凯迪拉克	CTS	放大器(Bose)	√	√	√	√	√	
2005	凯迪拉克	CTS	遥控功能启动	√	√	√	√	√	
2005	凯迪拉克	CTS	车辆防盗	√	√	√	√		
2005	凯迪拉克	CTS	乘客监测系统		√	√			
2005	凯迪拉克	CTS	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2005	凯迪拉克	CTS	温度控制器面板	√	√	√	√	√	0524
2005	凯迪拉克	CTS	DRP/ABS/TCS/VSES	√	√	√	√	√	0506
2005	凯迪拉克	CTS	动力总成	√	√	√	√	√	
2005	凯迪拉克	CTS	控制板整体模块	√	√	√	√	√	0614 0615 0616 0617 0618 0619 0620 0621 0622 0623 0624 0625 0626 0627 0628
2005	凯迪拉克	CTS	左前大灯水平调整模式	√	√	√	√	√	0584 0584
2005	凯迪拉克	CTS	驾驶员座车门模块	√	√	√	√	√	0608
2005	凯迪拉克	CTS	驾驶员车门开关	√	√	√	√		
2005	凯迪拉克	CTS	左后车门模块	√	√	√	√	√	
2005	凯迪拉克	CTS	乘客座车门模块	√	√	√	√	√	0608
2005	凯迪拉克	CTS	右后车门模块	√	√	√	√	√	
2005	凯迪拉克	CTS	数码收音机	√	√	√	√		0516
2005	凯迪拉克	CTS	记忆座椅模块	√	√	√	√	√	
2005	凯迪拉克	CTS	车辆通讯接口模块	√	√	√	√	√	0647 0585
2005	凯迪拉克	CTS	TV天线模块	√	√	√	√	√	

2005	凯迪拉克	CTS	收音机	√	√	√	√		0606 0586 0587 0578 0579 0607 0525 0525
2005	凯迪拉克	CTS	放大器(Delco)	√	√	√	√	√	
2005	凯迪拉克	CTS	放大器(Bose)	√	√	√	√	√	
2005	凯迪拉克	CTS	遥控功能启动	√	√	√	√	√	
2005	凯迪拉克	CTS	车辆防盗	√	√	√	√		
2005	凯迪拉克	CTS	乘客监测系统		√	√			
2005	凯迪拉克	CTS	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2005	凯迪拉克	CTS	温度控制器面板	√	√	√	√	√	0524
2005	凯迪拉克	CTS	DRP/ABS/TCS/VSES	√	√	√	√	√	0506
2005	凯迪拉克	CTS	控制板整体模块	√	√	√	√	√	0614 0615 0616 0617 0618 0619 0620 0621 0622 0623 0624 0625 0626 0627 0628
2005	凯迪拉克	CTS	左前大灯水平调整模式	√	√	√	√	√	0584 0584
2005	凯迪拉克	CTS	驾驶员座车门模块	√	√	√	√	√	0608
2005	凯迪拉克	CTS	驾驶员车门开关	√	√	√	√		
2005	凯迪拉克	CTS	左后车门模块	√	√	√	√	√	
2005	凯迪拉克	CTS	乘客座车门模块	√	√	√	√	√	0608
2005	凯迪拉克	CTS	右后车门模块	√	√	√	√	√	
2005	凯迪拉克	CTS	数码收音机	√	√	√	√		0516
2005	凯迪拉克	CTS	记忆座椅模块	√	√	√	√	√	
2005	凯迪拉克	CTS	车辆通讯接口模块	√	√	√	√	√	0647 0585
2005	凯迪拉克	CTS	TV天线模块	√	√	√	√	√	
2005	凯迪拉克	CTS	收音机	√	√	√	√		0606 0586 0587 0578 0579 0607 0525 0525
2005	凯迪拉克	CTS	放大器(Delco)	√	√	√	√	√	
2005	凯迪拉克	CTS	放大器(Bose)	√	√	√	√	√	
2005	凯迪拉克	CTS	遥控功能启动	√	√	√	√	√	
2005	凯迪拉克	CTS	车辆防盗	√	√	√	√		
2005	凯迪拉克	CTS	乘客监测系统		√	√			
2005	凯迪拉克	CTS	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2005	凯迪拉克	CTS	温度控制器面板	√	√	√	√	√	0604 0605

2005	凯迪拉克	CTS	DRP/ABS/TCS/VSES	√	√	√	√	√	0506
2005	凯迪拉克	CTS	遥控轮胎压力监视器		√	√	√	√	0629
2005	凯迪拉克	CTS	动力总成	√	√	√	√	√	
2005	凯迪拉克	Deville	动力总成	√	√	√	√	√	
2005	凯迪拉克	Deville	控制板整体模块		√	√	√	√	0614 0664 0615 0619 0670 0628
2005	凯迪拉克	Deville	个性化设置		√	√	√	√	
2005	凯迪拉克	Deville	车辆通讯接口模块	√	√	√	√	√	0591 0494 0565 0585
2005	凯迪拉克	Deville	数码收音机	√	√	√	√		0516
2005	凯迪拉克	Deville	CD机	√	√	√	√		
2005	凯迪拉克	Deville	记忆座椅模块		√	√	√	√	
2005	凯迪拉克	Deville	驾驶员车门开关	√	√	√	√		
2005	凯迪拉克	Deville	驾驶员座车门模块	√	√	√	√	√	
2005	凯迪拉克	Deville	乘客座车门模块	√	√	√	√	√	
2005	凯迪拉克	Deville	左后车门模块	√	√	√	√	√	
2005	凯迪拉克	Deville	右后车门模块	√	√	√	√	√	
2005	凯迪拉克	Deville	放大器(Delco)		√	√	√	√	
2005	凯迪拉克	Deville	导航收音机	√	√	√	√		0658
2005	凯迪拉克	Deville	收音机	√	√	√	√	√	0671 0578 0579 0525
2005	凯迪拉克	Deville	遥控功能启动	√	√	√	√	√	0672
2005	凯迪拉克	Deville	车辆防盗		√	√	√		
2005	凯迪拉克	Deville	仪表板组合仪表		√	√	√	√	0651 0650 0673 0586 0614
2005	凯迪拉克	Deville	仪表板模块		√	√	√	√	0630 0667
2005	凯迪拉克	Deville	后排温度控制面板		√	√	√	√	
2005	凯迪拉克	Deville	速度感应转向机构		√	√	√		
2005	凯迪拉克	DHS	动力总成	√	√	√	√	√	
2005	凯迪拉克	DHS	控制板整体模块		√	√	√	√	0614 0664 0615 0619 0670 0628
2005	凯迪拉克	DHS	个性化设置		√	√	√	√	
2005	凯迪拉克	DHS	车辆通讯接口模块	√	√	√	√	√	0591 0494 0565 0585
2005	凯迪拉克	DHS	数码收音机	√	√	√	√		0516
2005	凯迪拉克	DHS	CD机	√	√	√	√		

2005	凯迪拉克	DHS	记忆座椅模块		√	√	√	√	
2005	凯迪拉克	DHS	驾驶员车门开关	√	√	√	√		
2005	凯迪拉克	DHS	驾驶员座车门模块	√	√	√	√	√	
2005	凯迪拉克	DHS	乘客座车门模块	√	√	√	√	√	
2005	凯迪拉克	DHS	左后车门模块	√	√	√	√	√	
2005	凯迪拉克	DHS	右后车门模块	√	√	√	√	√	
2005	凯迪拉克	DHS	放大器(Bose)		√	√	√	√	
2005	凯迪拉克	DHS	导航收音机	√	√	√	√		0658
2005	凯迪拉克	DHS	收音机	√	√	√	√	√	0671 0578 0579 0525
2005	凯迪拉克	DHS	遥控功能启动	√	√	√	√	√	0672
2005	凯迪拉克	DHS	车辆防盗		√	√	√		
2005	凯迪拉克	DHS	仪表板组合仪表		√	√	√	√	0651 0650 0673 0586 0614
2005	凯迪拉克	DHS	仪表板模块		√	√	√	√	0630 0667
2005	凯迪拉克	DHS	后排温度控制面板		√	√	√	√	
2005	凯迪拉克	DHS	速度感应转向机构		√	√	√		
2005	凯迪拉克	DTS	动力总成	√	√	√	√	√	
2005	凯迪拉克	DTS	控制板整体模块		√	√	√	√	0614 0664 0615 0619 0670 0628
2005	凯迪拉克	DTS	个性化设置		√	√	√	√	
2005	凯迪拉克	DTS	车辆通讯接口模块	√	√	√	√	√	0591 0494 0565 0585
2005	凯迪拉克	DTS	数码收音机	√	√	√	√		0516
2005	凯迪拉克	DTS	CD机	√	√	√	√		
2005	凯迪拉克	DTS	记忆座椅模块		√	√	√	√	
2005	凯迪拉克	DTS	驾驶员车门开关	√	√	√	√		
2005	凯迪拉克	DTS	驾驶员座车门模块	√	√	√	√	√	
2005	凯迪拉克	DTS	乘客座车门模块	√	√	√	√	√	
2005	凯迪拉克	DTS	左后车门模块	√	√	√	√	√	
2005	凯迪拉克	DTS	右后车门模块	√	√	√	√	√	
2005	凯迪拉克	DTS	放大器(Bose)		√	√	√	√	
2005	凯迪拉克	DTS	导航收音机	√	√	√	√		0658
2005	凯迪拉克	DTS	收音机	√	√	√	√	√	0671 0578 0579 0525
2005	凯迪拉克	DTS	遥控功能启动	√	√	√	√	√	0672



2005	凯迪拉克	DTS	车辆防盗		√	√	√		
2005	凯迪拉克	DTS	仪表板组合仪表		√	√	√	√	0651 0650 0673 0586 0614
2005	凯迪拉克	DTS	仪表板模块		√	√	√	√	0630 0667
2005	凯迪拉克	DTS	后排温度控制面板		√	√	√	√	
2005	凯迪拉克	DTS	速度感应转向机构		√	√	√		
2005	凯迪拉克	STS	HVAC系统-自动	√	√	√	√	√	0493
2005	凯迪拉克	STS	可变作用转向机构		√	√	√		
2005	凯迪拉克	STS	方向盘和转向柱	√	√	√	√	√	0551
2005	凯迪拉克	STS	轮胎压力监视	√	√	√	√	√	0518 0556 0557 0519 0520 0558 0518 0556 0557 0519 0520 0558
2005	凯迪拉克	STS	电子悬挂控制 (ESC)		√	√	√	√	
2005	凯迪拉克	STS	防抱死制动系统	√	√	√	√	√	0506
2005	凯迪拉克	STS	液压制动器		√	√	√	√	
2005	凯迪拉克	STS	驻车制动器	√	√	√	√	√	
2005	凯迪拉克	STS	发动机控制器	√	√	√	√	√	0493
2005	凯迪拉克	STS	发动机冷却系统	√	√	√	√	√	0493
2005	凯迪拉克	STS	发动机电气	√	√	√	√	√	0551
2005	凯迪拉克	STS	换挡锁控制	√	√	√	√	√	0518 0556 0557 0519 0520 0558 0518 0556 0557 0519 0520 0558 0592 0593
2005	凯迪拉克	STS	自动变速器	√	√	√	√	√	
2005	凯迪拉克	STS	车体后端	√	√	√	√	√	0518 0556 0557 0519 0520 0558 0518 0556 0557 0519 0520 0558 0592 0593
2005	凯迪拉克	STS	蜂窝式通讯	√	√	√	√	√	0647
2005	凯迪拉克	STS	巡航控制	√	√	√	√	√	0551
2005	凯迪拉克	STS	车门	√	√	√	√	√	0560
2005	凯迪拉克	STS	音响娱乐	√	√	√	√	√	0561 0525 0525
2005	凯迪拉克	STS	喇叭	√	√	√	√	√	

2005	凯迪拉克	STS	仪表板	√	√	√	√	√	0551
2005	凯迪拉克	STS	遥控门锁输入	√	√	√	√	√	0551
2005	凯迪拉克	STS	照明系统	√	√	√	√	√	0551
2005	凯迪拉克	STS	驾驶员位置模块		√	√	√		
2005	凯迪拉克	STS	座椅	√	√	√	√	√	
2005	凯迪拉克	STS	静态车窗	√	√	√	√	√	
2005	凯迪拉克	STS	防盗	√	√	√	√	√	0551
2005	凯迪拉克	STS	刮水器/清洗器系统	√	√	√	√	√	0551
2005	凯迪拉克	STS	后驻车助理	√	√	√	√	√	
2005	凯迪拉克	STS	座椅安全带	√	√	√	√		0559
2005	凯迪拉克	STS	SIR	√	√	√	√		0559
2005	凯迪拉克	STS	可变作用转向机构		√	√	√		
2005	凯迪拉克	STS	方向盘和转向柱	√	√	√	√	√	0551
2005	凯迪拉克	STS	轮胎压力监视	√	√	√	√	√	0518 0556 0557 0519 0520 0558 0518 0556 0557 0519 0520 0558
2005	凯迪拉克	STS	电子悬挂控制 (ESC)		√	√	√	√	
2005	凯迪拉克	STS	换档锁控制	√	√	√	√	√	0518 0556 0557 0519 0520 0558 0518 0556 0557 0519 0520 0558 0592 0593
2005	凯迪拉克	STS	自动变速器	√	√	√	√	√	0518 0556 0557 0519 0520 0558 0518 0556 0557 0519 0520 0558 0592 0593
2005	凯迪拉克	STS	车体后端	√	√	√	√	√	0518 0556 0557 0519 0520 0558 0518 0556 0557 0519 0520 0558 0592 0593
2005	凯迪拉克	STS	蜂窝式通讯	√	√	√	√	√	0647
2005	凯迪拉克	STS	车门	√	√	√	√	√	0560
2005	凯迪拉克	STS	音响娱乐	√	√	√	√	√	0561 0525 0525

2005	凯迪拉克	STS	喇叭	√	√	√	√	√	
2005	凯迪拉克	STS	遥控门锁输入	√	√	√	√	√	0551
2005	凯迪拉克	STS	照明系统	√	√	√	√	√	0551
2005	凯迪拉克	STS	驾驶员位置模块		√	√	√		
2005	凯迪拉克	STS	座椅	√	√	√	√	√	
2005	凯迪拉克	STS	静态车窗	√	√	√	√	√	
2005	凯迪拉克	STS	刮水器/清洗器系统	√	√	√	√	√	0551
2005	凯迪拉克	STS	后驻车助理	√	√	√	√	√	
2005	凯迪拉克	STS	巡航控制	√	√	√	√	√	0551
2005	凯迪拉克	STS	仪表板	√	√	√	√	√	0551
2005	凯迪拉克	STS	防盗	√	√	√	√	√	0551
2005	凯迪拉克	STS	座椅安全带	√	√	√	√		0559
2005	凯迪拉克	STS	SIR	√	√	√	√		0559
2005	凯迪拉克	STS	HVAC系统-自动	√	√	√	√	√	
2005	凯迪拉克	STS	防抱死制动系统	√	√	√	√	√	0506
2005	凯迪拉克	STS	液压制动器		√	√	√	√	
2005	凯迪拉克	STS	驻车制动器	√	√	√	√	√	
2005	凯迪拉克	STS	发动机控制器	√	√	√	√	√	
2005	凯迪拉克	STS	发动机冷却系统	√	√	√	√	√	
2005	凯迪拉克	STS	发动机电气	√	√	√	√	√	0551
2005	凯迪拉克	XLR	HVAC系统-自动	√	√	√	√	√	0500 0493
2005	凯迪拉克	XLR	可变作用转向机构		√	√	√		
2005	凯迪拉克	XLR	方向盘和转向柱		√	√	√	√	
2005	凯迪拉克	XLR	轮胎压力监视	√	√	√	√	√	0518 0519 0520 0518 0519 0520 0518 0519 0520 0521
2005	凯迪拉克	XLR	电子悬挂控制(ESC)		√	√	√	√	
2005	凯迪拉克	XLR	防抱死制动系统	√	√	√	√	√	0506 0493
2005	凯迪拉克	XLR	液压制动器		√	√	√	√	
2005	凯迪拉克	XLR	驻车制动器		√	√	√	√	
2005	凯迪拉克	XLR	发动机控制器	√	√	√	√	√	0493
2005	凯迪拉克	XLR	发动机冷却系统	√	√	√	√	√	0493
2005	凯迪拉克	XLR	发动机电气	√	√	√	√	√	0493

2005	凯迪拉克	XLR	换档锁控制	√	√	√	√	√	0518 0519 0520 0518 0519 0520 0518 0519 0520 0521
2005	凯迪拉克	XLR	自动变速器	√	√	√	√	√	
2005	凯迪拉克	XLR	车体后端	√	√	√	√	√	0518 0519 0520 0518 0519 0520 0518 0519 0520 0521
2005	凯迪拉克	XLR	蜂窝式通讯	√	√	√	√	√	0647 0585
2005	凯迪拉克	XLR	巡航控制	√	√	√	√	√	0493
2005	凯迪拉克	XLR	车门	√	√	√	√	√	0518 0519 0520 0518 0519 0520 0518 0519 0520 0521
2005	凯迪拉克	XLR	音响娱乐	√	√	√	√	√	0516
2005	凯迪拉克	XLR	喇叭		√	√	√	√	
2005	凯迪拉克	XLR	仪表板	√	√	√	√	√	0493
2005	凯迪拉克	XLR	遥控门锁输入	√	√	√	√	√	0518 0519 0520 0518 0519 0520 0518 0519 0520 0521
2005	凯迪拉克	XLR	照明系统	√	√	√	√	√	
2005	凯迪拉克	XLR	导航系统		√	√	√		0525
2005	凯迪拉克	XLR	天窗	√	√	√	√	√	
2005	凯迪拉克	XLR	座椅	√	√	√	√	√	0522 0646
2005	凯迪拉克	XLR	防盗	√	√	√	√	√	0493
2005	凯迪拉克	XLR	刮水器/清洗器系统		√	√	√	√	
2005	凯迪拉克	XLR	座椅安全带	√	√	√	√	√	0515
2005	凯迪拉克	XLR	SIR	√	√	√	√	√	0515
2005	凯迪拉克	Escalade - 2WD	动力总成	√	√	√	√	√	
2005	凯迪拉克	Escalade - 2WD	放大器(Bose)	√	√	√	√	√	0631
2005	凯迪拉克	Escalade - 2WD	CD机	√	√	√			
2005	凯迪拉克	Escalade - 2WD	警钟装置	√	√	√	√	√	
2005	凯迪拉克	Escalade - 2WD	数码收音机	√	√	√	√		0516
2005	凯迪拉克	Escalade - 2WD	收音机	√	√	√	√		

2005	凯迪拉克	Escalade - 2WD	辅助充气保护装置	√	√	√	√		0531 0639
2005	凯迪拉克	Escalade - 2WD	唱盘播放器和视频显示器	√	√	√			
2005	凯迪拉克	Escalade - 2WD	乘客监测系统		√	√			0512
2005	凯迪拉克	Escalade - 2WD	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2005	凯迪拉克	Escalade - 2WD	驾驶员座车门模块	√	√	√	√	√	
2005	凯迪拉克	Escalade - 2WD	乘客座车门模块	√	√	√	√	√	
2005	凯迪拉克	Escalade - 2WD	车身控制模块	√	√	√	√	√	
2005	凯迪拉克	Escalade - 2WD	驾驶员座椅模块	√	√	√	√	√	
2005	凯迪拉克	Escalade - 2WD	暖风和空调系统	√	√	√	√	√	
2005	凯迪拉克	Escalade - 2WD	后排辅助温度模块	√	√	√	√	√	
2005	凯迪拉克	Escalade - 2WD	后HVAC	√	√	√	√		
2005	凯迪拉克	Escalade - 2WD	后排座椅音响	√	√	√	√		
2005	凯迪拉克	Escalade - 2WD	车辆通讯接口模块	√	√	√	√	√	0591 0494 0565 0585
2005	凯迪拉克	Escalade - 2WD	发动机电池控制模块	√	√	√	√	√	
2005	凯迪拉克	Escalade - 2WD	遥控功能启动	√	√	√	√	√	0631
2005	凯迪拉克	Escalade - 2WD	导航收音机	√	√	√	√	√	0525
2005	凯迪拉克	Escalade - 2WD	牵引力辅助装置(如装备)		√	√	√	√	
2005	凯迪拉克	Escalade - 2WD	ABS	√	√	√	√	√	
2005	凯迪拉克	Escalade - 2WD	后车轮转向机构	√	√	√	√	√	
2005	凯迪拉克	Escalade - 2WD	ESC(如装备)	√	√	√	√	√	0648
2005	凯迪拉克	Escalade - 2WD	遥控轮胎压力监视器	√	√	√	√	√	0159
2005	凯迪拉克	Escalade - AWD	动力总成	√	√	√	√	√	
2005	凯迪拉克	Escalade - AWD	放大器(Bose)	√	√	√	√	√	0631
2005	凯迪拉克	Escalade - AWD	CD机	√	√	√			
2005	凯迪拉克	Escalade - AWD	警钟装置	√	√	√	√	√	
2005	凯迪拉克	Escalade - AWD	数码收音机	√	√	√	√		0516
2005	凯迪拉克	Escalade - AWD	收音机	√	√	√	√		
2005	凯迪拉克	Escalade - AWD	辅助充气保护装置	√	√	√	√		0531 0639
2005	凯迪拉克	Escalade - AWD	唱盘播放器和视频显示器	√	√	√			
2005	凯迪拉克	Escalade - AWD	乘客监测系统		√	√			0512
2005	凯迪拉克	Escalade - AWD	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2005	凯迪拉克	Escalade - AWD	驾驶员座车门模块	√	√	√	√	√	
2005	凯迪拉克	Escalade - AWD	乘客座车门模块	√	√	√	√	√	
2005	凯迪拉克	Escalade - AWD	车身控制模块	√	√	√	√	√	
2005	凯迪拉克	Escalade - AWD	驾驶员座椅模块	√	√	√	√	√	

2005	凯迪拉克	Escalade - AWD	暖风和空调系统	√	√	√	√	√	
2005	凯迪拉克	Escalade - AWD	后排辅助温度模块	√	√	√	√	√	
2005	凯迪拉克	Escalade - AWD	后HVAC	√	√	√	√		
2005	凯迪拉克	Escalade - AWD	后排座椅音响	√	√	√	√		
2005	凯迪拉克	Escalade - AWD	车辆通讯接口模块	√	√	√	√	√	0591 0494 0565 0585
2005	凯迪拉克	Escalade - AWD	发动机电池控制模块	√	√	√	√	√	
2005	凯迪拉克	Escalade - AWD	遥控功能启动	√	√	√	√	√	0631
2005	凯迪拉克	Escalade - AWD	导航收音机	√	√	√	√	√	0525
2005	凯迪拉克	Escalade - AWD	牵引力辅助装置(如装备)		√	√	√	√	
2005	凯迪拉克	Escalade - AWD	ABS	√	√	√	√	√	
2005	凯迪拉克	Escalade - AWD	后车轮转向机构	√	√	√	√	√	
2005	凯迪拉克	Escalade - AWD	ESC(如装备)	√	√	√	√	√	0648
2005	凯迪拉克	Escalade - AWD	遥控轮胎压力监视器	√	√	√	√	√	0159
2005	凯迪拉克	Escalade ESV	动力总成	√	√	√	√	√	
2005	凯迪拉克	Escalade ESV	放大器(Bose)	√	√	√	√	√	0631
2005	凯迪拉克	Escalade ESV	CD机	√	√	√			
2005	凯迪拉克	Escalade ESV	警钟装置	√	√	√	√	√	
2005	凯迪拉克	Escalade ESV	数码收音机	√	√	√	√		0516
2005	凯迪拉克	Escalade ESV	收音机	√	√	√	√		
2005	凯迪拉克	Escalade ESV	辅助充气保护装置	√	√	√	√		0531 0639
2005	凯迪拉克	Escalade ESV	唱盘播放器和视频显示器	√	√	√			
2005	凯迪拉克	Escalade ESV	乘客监测系统		√	√			0512
2005	凯迪拉克	Escalade ESV	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2005	凯迪拉克	Escalade ESV	驾驶员座车门模块	√	√	√	√	√	
2005	凯迪拉克	Escalade ESV	乘客座车门模块	√	√	√	√	√	
2005	凯迪拉克	Escalade ESV	车身控制模块	√	√	√	√	√	
2005	凯迪拉克	Escalade ESV	驾驶员座椅模块	√	√	√	√	√	
2005	凯迪拉克	Escalade ESV	暖风和空调系统	√	√	√	√	√	
2005	凯迪拉克	Escalade ESV	后排辅助温度模块	√	√	√	√	√	
2005	凯迪拉克	Escalade ESV	后HVAC	√	√	√	√		
2005	凯迪拉克	Escalade ESV	后排座椅音响	√	√	√	√		
2005	凯迪拉克	Escalade ESV	车辆通讯接口模块	√	√	√	√	√	0591 0494 0565 0585
2005	凯迪拉克	Escalade ESV	发动机电池控制模块	√	√	√	√	√	
2005	凯迪拉克	Escalade ESV	遥控功能启动	√	√	√	√	√	0631



2005	凯迪拉克	Escalade ESV	导航收音机	√	√	√	√	√	0525
2005	凯迪拉克	Escalade ESV	牵引力辅助装置(如装备)		√	√	√	√	
2005	凯迪拉克	Escalade ESV	ABS	√	√	√	√	√	
2005	凯迪拉克	Escalade ESV	后车轮转向机构	√	√	√	√	√	
2005	凯迪拉克	Escalade ESV	ESC(如装备)	√	√	√	√	√	0648
2005	凯迪拉克	Escalade ESV	遥控轮胎压力监视器	√	√	√	√	√	0159
2005	凯迪拉克	Escalade EXT	动力总成	√	√	√	√	√	
2005	凯迪拉克	Escalade EXT	放大器(Bose)	√	√	√	√	√	0631
2005	凯迪拉克	Escalade EXT	CD机	√	√	√			
2005	凯迪拉克	Escalade EXT	警钟装置	√	√	√	√	√	
2005	凯迪拉克	Escalade EXT	数码收音机	√	√	√	√		0516
2005	凯迪拉克	Escalade EXT	收音机	√	√	√	√		
2005	凯迪拉克	Escalade EXT	辅助充气保护装置	√	√	√	√		0531 0639
2005	凯迪拉克	Escalade EXT	唱盘播放器和视频显示器	√	√	√			
2005	凯迪拉克	Escalade EXT	乘客监测系统		√	√			0512
2005	凯迪拉克	Escalade EXT	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2005	凯迪拉克	Escalade EXT	驾驶员座车门模块	√	√	√	√	√	
2005	凯迪拉克	Escalade EXT	乘客座车门模块	√	√	√	√	√	
2005	凯迪拉克	Escalade EXT	车身控制模块	√	√	√	√	√	
2005	凯迪拉克	Escalade EXT	驾驶员座椅模块	√	√	√	√	√	
2005	凯迪拉克	Escalade EXT	暖风和空调系统	√	√	√	√	√	
2005	凯迪拉克	Escalade EXT	后排辅助温度模块	√	√	√	√	√	
2005	凯迪拉克	Escalade EXT	后HVAC	√	√	√	√		
2005	凯迪拉克	Escalade EXT	后排座椅音响	√	√	√	√		
2005	凯迪拉克	Escalade EXT	车辆通讯接口模块	√	√	√	√	√	0591 0494 0565 0585
2005	凯迪拉克	Escalade EXT	发动机电池控制模块	√	√	√	√	√	
2005	凯迪拉克	Escalade EXT	遥控功能启动	√	√	√	√	√	0631
2005	凯迪拉克	Escalade EXT	导航收音机	√	√	√	√	√	0525
2005	凯迪拉克	Escalade EXT	牵引力辅助装置(如装备)		√	√	√	√	
2005	凯迪拉克	Escalade EXT	ABS	√	√	√	√	√	
2005	凯迪拉克	Escalade EXT	后车轮转向机构	√	√	√	√	√	
2005	凯迪拉克	Escalade EXT	ESC(如装备)	√	√	√	√	√	0648
2005	凯迪拉克	Escalade EXT	遥控轮胎压力监视器	√	√	√	√	√	0159
2005	凯迪拉克	SRX	动力总成	√	√	√	√	√	0493
2005	凯迪拉克	SRX	左前大灯水平调整模式	√	√	√	√	√	0584 0584

2005	凯迪拉克	SRX	唱盘播放器和视频显示器	√	√	√			
2005	凯迪拉克	SRX	数码收音机	√	√	√	√		0516
2005	凯迪拉克	SRX	车辆通讯接口模块	√	√	√	√	√	0647 0585
2005	凯迪拉克	SRX	收音机	√	√	√	√		0649 0650 0651 0586 0587 0652 0653 0654 0655 0608 0525 0525
2005	凯迪拉克	SRX	TV天线模块	√	√	√	√	√	
2005	凯迪拉克	SRX	放大器(Delco)	√	√	√	√	√	
2005	凯迪拉克	SRX	放大器(Bose)	√	√	√	√	√	
2005	凯迪拉克	SRX	CD机	√					
2005	凯迪拉克	SRX	驾驶员座车门模块	√	√	√	√	√	0609 0609 0609 0609
2005	凯迪拉克	SRX	驾驶员车门开关	√	√	√	√		
2005	凯迪拉克	SRX	左后车门模块	√	√	√	√	√	
2005	凯迪拉克	SRX	乘客座车门模块	√	√	√	√	√	0608
2005	凯迪拉克	SRX	右后车门模块	√	√	√	√	√	
2005	凯迪拉克	SRX	控制板整体模块	√	√	√	√	√	0614 0615 0616 0618 0619 0610 0620 0611 0621 0612 0622 0623 0624 0625 0626 0627 0657 0628
2005	凯迪拉克	SRX	个性化设置	√	√	√	√	√	
2005	凯迪拉克	SRX	遥控功能启动	√	√	√	√	√	
2005	凯迪拉克	SRX	车辆防盗	√	√	√	√		
2005	凯迪拉克	SRX	记忆座椅模块	√	√	√	√	√	
2005	凯迪拉克	SRX	后排座椅模块	√	√	√	√	√	
2005	凯迪拉克	SRX	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2005	凯迪拉克	SRX	温度控制器面板	√	√	√	√	√	0604 0605
2005	凯迪拉克	SRX	遥控轮胎压力监视器		√	√	√	√	0629
2005	凯迪拉克	SRX	DRP/ABS/TCS/VSES	√	√	√	√	√	0506
2005	凯迪拉克	SRX	电子悬架控制	√	√	√	√	√	
2005	凯迪拉克	灵车	动力总成	√	√	√	√	√	
2005	凯迪拉克	灵车	驾驶员座车门模块	√	√	√	√	√	
2005	凯迪拉克	灵车	驾驶员车门开关	√	√	√	√		

2005	凯迪拉克	灵车	乘客座车门模块	√	√	√	√	√	
2005	凯迪拉克	灵车	后排整体模块				√		
2005	凯迪拉克	灵车	控制板整体模块		√	√	√	√	0614 0615 0619 0628
2005	凯迪拉克	灵车	遥控功能启动	√	√	√	√	√	
2005	凯迪拉克	灵车	数码收音机	√	√	√	√		0516
2005	凯迪拉克	灵车	车辆防盗		√	√	√		
2005	凯迪拉克	灵车	放大器(Delco)	√	√	√	√	√	0671 0578 0579 0525
2005	凯迪拉克	灵车	仪表板模块		√	√	√	√	0630 0667
2005	凯迪拉克	灵车	仪表板组合仪表		√	√	√	√	0651 0650 0673 0586 0614
2005	凯迪拉克	灵车	遥控轮胎压力监视器		√	√	√		0159 0680 0681
2005	凯迪拉克	灵车	DRP/ABS/TCS		√	√	√	√	
2005	凯迪拉克	大型高级轿车	动力总成	√	√	√	√	√	
2005	凯迪拉克	大型高级轿车	车辆通讯接口模块	√	√	√	√	√	0591 0494 0565 0585
2005	凯迪拉克	大型高级轿车	驾驶员座车门模块	√	√	√	√	√	
2005	凯迪拉克	大型高级轿车	驾驶员车门开关	√	√	√	√		
2005	凯迪拉克	大型高级轿车	左中活门模块	√	√	√	√	√	
2005	凯迪拉克	大型高级轿车	左后车门模块	√	√	√	√	√	
2005	凯迪拉克	大型高级轿车	乘客座车门模块	√	√	√	√	√	
2005	凯迪拉克	大型高级轿车	右中活门模块	√	√	√	√	√	
2005	凯迪拉克	大型高级轿车	右后车门模块	√	√	√	√	√	
2005	凯迪拉克	大型高级轿车	后排整体模块				√	√	
2005	凯迪拉克	大型高级轿车	控制板整体模块		√	√	√	√	0614 0615 0619 0628
2005	凯迪拉克	大型高级轿车	遥控功能启动	√	√	√	√	√	
2005	凯迪拉克	大型高级轿车	数码收音机	√	√	√	√		0516
2005	凯迪拉克	大型高级轿车	车辆防盗		√	√	√		
2005	凯迪拉克	大型高级轿车	放大器(Delco)		√	√	√		
2005	凯迪拉克	大型高级轿车	导航收音机	√	√	√	√	√	0658
2005	凯迪拉克	大型高级轿车	后排温度控制面板		√	√	√	√	
2005	凯迪拉克	大型高级轿车	仪表板模块		√	√	√	√	0630 0667
2005	凯迪拉克	大型高级轿车	仪表板组合仪表		√	√	√	√	0651 0650 0673 0586 0614

2005	凯迪拉克	大型高级轿车	遥控轮胎压力监视器		√	√	√		0159 0680 0681
2005	凯迪拉克	大型高级轿车	DRP/ABS/TCS		√	√	√	√	
2004	凯迪拉克	CTS	动力总成	√	√	√	√	√	
2004	凯迪拉克	CTS	OnStar	√	√	√	√	√	0647 0683
2004	凯迪拉克	CTS	数码收音机	√	√	√	√		0516
2004	凯迪拉克	CTS	控制板整体模块	√	√	√	√	√	0610 0611 0612
2004	凯迪拉克	CTS	放大器(Bose)	√	√	√	√	√	
2004	凯迪拉克	CTS	放大器(Delco)	√	√	√	√	√	
2004	凯迪拉克	CTS	温度控制器面板	√	√	√	√	√	0614 0615 0616 0617 0618 0619 0620 0621 0622 0623 0624 0625 0626 0627 0628
2004	凯迪拉克	CTS	驾驶员座车门模块	√	√	√	√	√	0608
2004	凯迪拉克	CTS	驾驶员车门开关	√	√	√	√		
2004	凯迪拉克	CTS	左后车门模块	√	√	√	√	√	
2004	凯迪拉克	CTS	乘客座车门模块	√	√	√	√	√	0608
2004	凯迪拉克	CTS	右后车门模块	√	√	√	√	√	
2004	凯迪拉克	CTS	左前大灯水平调整模式	√	√	√	√	√	0584 0584
2004	凯迪拉克	CTS	仪表板组合仪表		√	√			
2004	凯迪拉克	CTS	记忆座椅模块	√	√	√	√	√	
2004	凯迪拉克	CTS	遥控功能启动	√	√	√	√	√	
2004	凯迪拉克	CTS	TV天线模块	√	√	√	√	√	
2004	凯迪拉克	CTS	车辆防盗	√	√	√	√		
2004	凯迪拉克	CTS	收音机	√	√	√	√	√	0606 0586 0587 0578 0579 0607 0525 0525
2004	凯迪拉克	CTS	DRP/ABS/TCS/VSES	√	√	√	√	√	0506
2004	凯迪拉克	CTS	动力总成	√	√	√	√	√	
2004	凯迪拉克	CTS	OnStar	√	√	√	√	√	0647 0683
2004	凯迪拉克	CTS	数码收音机	√	√	√	√		0516
2004	凯迪拉克	CTS	控制板整体模块	√	√	√	√	√	0610 0611 0612
2004	凯迪拉克	CTS	放大器(Bose)	√	√	√	√	√	
2004	凯迪拉克	CTS	放大器(Delco)	√	√	√	√	√	

2004	凯迪拉克	CTS	温度控制器面板	√	√	√	√	√	0614 0615 0616 0617 0618 0619 0620 0621 0622 0623 0624 0625 0626 0627 0628
2004	凯迪拉克	CTS	驾驶员座车门模块	√	√	√	√	√	0608
2004	凯迪拉克	CTS	左后车门模块	√	√	√	√	√	
2004	凯迪拉克	CTS	乘客座车门模块	√	√	√	√	√	0608
2004	凯迪拉克	CTS	右后车门模块	√	√	√	√	√	
2004	凯迪拉克	CTS	左前大灯水平调整模式	√	√	√	√	√	0584 0584
2004	凯迪拉克	CTS	仪表板组合仪表		√	√			
2004	凯迪拉克	CTS	记忆座椅模块	√	√	√	√	√	
2004	凯迪拉克	CTS	遥控功能启动	√	√	√	√	√	
2004	凯迪拉克	CTS	TV天线模块	√	√	√	√	√	
2004	凯迪拉克	CTS	车辆防盗	√	√	√	√		
2004	凯迪拉克	CTS	收音机	√	√	√	√	√	0606 0586 0587 0578 0579 0607 0525 0525
2004	凯迪拉克	CTS	驾驶员车门开关	√	√	√	√	√	0604 0605
2004	凯迪拉克	CTS	DRP/ABS/TCS/VSES	√	√	√	√	√	0506
2004	凯迪拉克	CTS	OnStar	√	√	√	√	√	0647 0683
2004	凯迪拉克	CTS	数码收音机	√	√	√	√		0516
2004	凯迪拉克	CTS	控制板整体模块	√	√	√	√	√	0610 0611 0612
2004	凯迪拉克	CTS	放大器(Bose)	√	√	√	√	√	
2004	凯迪拉克	CTS	放大器(Delco)	√	√	√	√	√	
2004	凯迪拉克	CTS	温度控制器面板	√	√	√	√	√	0614 0615 0616 0617 0618 0619 0620 0621 0622 0623 0624 0625 0626 0627 0628
2004	凯迪拉克	CTS	驾驶员座车门模块	√	√	√	√	√	0608
2004	凯迪拉克	CTS	左后车门模块	√	√	√	√	√	
2004	凯迪拉克	CTS	乘客座车门模块	√	√	√	√	√	0608
2004	凯迪拉克	CTS	右后车门模块	√	√	√	√	√	
2004	凯迪拉克	CTS	左前大灯水平调整模式	√	√	√	√	√	0584 0584
2004	凯迪拉克	CTS	仪表板组合仪表		√	√			

2004	凯迪拉克	CTS	记忆座椅模块	√	√	√	√	√	
2004	凯迪拉克	CTS	遥控功能启动	√	√	√	√	√	
2004	凯迪拉克	CTS	TV天线模块	√	√	√	√	√	
2004	凯迪拉克	CTS	车辆防盗	√	√	√	√		
2004	凯迪拉克	CTS	收音机	√	√	√	√	√	0606 0586 0587 0578 0579 0607 0525 0525
2004	凯迪拉克	CTS	驾驶员车门开关	√	√	√	√	√	0604 0605
2004	凯迪拉克	CTS	DRP/ABS/TCS/VSES	√	√	√	√	√	0506
2004	凯迪拉克	CTS	遥控轮胎压力监视器		√	√	√	√	0629
2004	凯迪拉克	CTS	动力总成	√	√	√	√	√	
2004	凯迪拉克	Deville	动力总成	√	√	√	√	√	
2004	凯迪拉克	Deville	记忆座椅模块					√	
2004	凯迪拉克	Deville	OnStar	√	√	√	√	√	0647 0683
2004	凯迪拉克	Deville	数码收音机	√	√	√	√		0516
2004	凯迪拉克	Deville	导航收音机	√	√	√	√		0658
2004	凯迪拉克	Deville	放大器(Delco)		√	√	√	√	
2004	凯迪拉克	Deville	CD机	√	√	√	√		
2004	凯迪拉克	Deville	控制板整体模块		√	√			0664 0615 0670 0628
2004	凯迪拉克	Deville	仪表板模块		√	√			0630
2004	凯迪拉克	Deville	后排温度控制面板		√	√			
2004	凯迪拉克	Deville	遥控功能启动		√	√	√	√	0672
2004	凯迪拉克	Deville	车辆防盗		√	√	√		
2004	凯迪拉克	Deville	收音机		√	√		√	0671 0578 0579 0525
2004	凯迪拉克	Deville	仪表板组合仪表		√	√	√	√	0586
2004	凯迪拉克	Deville	驾驶员座车门模块	√	√	√	√	√	
2004	凯迪拉克	Deville	后排整体模块		√	√			
2004	凯迪拉克	Deville	个性化设置		√	√	√	√	0630 0667
2004	凯迪拉克	Deville	右后车门模块	√	√	√	√	√	
2004	凯迪拉克	Deville	左后车门模块	√	√	√	√	√	
2004	凯迪拉克	Deville	乘客座车门模块	√	√	√	√	√	
2004	凯迪拉克	Deville	驾驶员车门开关	√	√	√	√		0604 0605
2004	凯迪拉克	Deville	速度感应转向机构		√	√	√		
2004	凯迪拉克	DHS	动力总成	√	√	√	√	√	



2004	凯迪拉克	DHS	OnStar	√	√	√	√	√	0647 0683
2004	凯迪拉克	DHS	数码收音机	√	√	√	√		0516
2004	凯迪拉克	DHS	导航收音机	√	√	√	√		0658
2004	凯迪拉克	DHS	CD机	√	√	√	√		
2004	凯迪拉克	DHS	控制板整体模块		√	√			0664 0615 0670 0628
2004	凯迪拉克	DHS	仪表板组合仪表				√		0608
2004	凯迪拉克	DHS	仪表板模块		√	√			0630
2004	凯迪拉克	DHS	后排温度控制面板		√	√			
2004	凯迪拉克	DHS	遥控功能启动		√	√	√	√	0672
2004	凯迪拉克	DHS	车辆防盗		√	√	√		
2004	凯迪拉克	DHS	收音机		√	√	√	√	0671 0578 0579 0525
2004	凯迪拉克	DHS	放大器(Bose)		√	√	√	√	
2004	凯迪拉克	DHS	记忆座椅模块		√	√	√	√	0618
2004	凯迪拉克	DHS	驾驶员座车门模块	√	√	√	√	√	
2004	凯迪拉克	DHS	后排整体模块		√	√			
2004	凯迪拉克	DHS	个性化设置		√	√	√	√	0630 0667
2004	凯迪拉克	DHS	右后车门模块	√	√	√	√	√	
2004	凯迪拉克	DHS	左后车门模块	√	√	√	√	√	
2004	凯迪拉克	DHS	乘客座车门模块	√	√	√	√	√	
2004	凯迪拉克	DHS	驾驶员车门开关	√	√	√	√		0604 0605
2004	凯迪拉克	DHS	速度感应转向机构		√	√	√		
2004	凯迪拉克	DTS	动力总成	√	√	√	√	√	
2004	凯迪拉克	DTS	OnStar	√	√	√	√	√	0647 0683
2004	凯迪拉克	DTS	数码收音机	√	√	√	√		0516
2004	凯迪拉克	DTS	导航收音机	√	√	√	√		0658
2004	凯迪拉克	DTS	CD机	√	√	√	√		
2004	凯迪拉克	DTS	控制板整体模块		√	√			0664 0615 0670 0628
2004	凯迪拉克	DTS	仪表板组合仪表				√		0608
2004	凯迪拉克	DTS	仪表板模块		√	√			0630
2004	凯迪拉克	DTS	后排温度控制面板		√	√			
2004	凯迪拉克	DTS	遥控功能启动		√	√	√	√	0672
2004	凯迪拉克	DTS	车辆防盗		√	√	√		

2004	凯迪拉克	DTS	收音机		√	√	√	√	0671 0578 0579 0525
2004	凯迪拉克	DTS	放大器(Bose)		√	√	√	√	
2004	凯迪拉克	DTS	记忆座椅模块		√	√	√	√	0618
2004	凯迪拉克	DTS	驾驶员座车门模块	√	√	√	√	√	
2004	凯迪拉克	DTS	后排整体模块		√	√			
2004	凯迪拉克	DTS	个性化设置		√	√	√	√	0630 0667
2004	凯迪拉克	DTS	右后车门模块	√	√	√	√	√	
2004	凯迪拉克	DTS	左后车门模块	√	√	√	√	√	
2004	凯迪拉克	DTS	乘客座车门模块	√	√	√	√	√	
2004	凯迪拉克	DTS	驾驶员车门开关	√	√	√	√		0604 0605
2004	凯迪拉克	DTS	速度感应转向机构		√	√	√		
2004	凯迪拉克	Seville	动力总成	√	√	√	√	√	
2004	凯迪拉克	Seville	OnStar	√	√	√	√	√	0647 0683
2004	凯迪拉克	Seville	数码收音机	√	√	√	√		0516
2004	凯迪拉克	Seville	仪表板模块		√	√	√	√	
2004	凯迪拉克	Seville	控制板整体模块		√	√	√	√	0614 0617 0686 0687
2004	凯迪拉克	Seville	导航收音机	√	√	√	√		0658
2004	凯迪拉克	Seville	放大器(Delco)		√	√	√	√	
2004	凯迪拉克	Seville	CD机	√	√	√	√		0664 0615 0670 0628
2004	凯迪拉克	Seville	驾驶员座车门模块		√	√	√	√	
2004	凯迪拉克	Seville	仪表板组合仪表		√	√	√		0608
2004	凯迪拉克	Seville	遥控功能启动		√	√	√	√	0672
2004	凯迪拉克	Seville	车辆防盗		√	√	√		
2004	凯迪拉克	Seville	收音机		√	√	√	√	0671 0578 0579 0525
2004	凯迪拉克	Seville	记忆座椅模块		√	√	√	√	
2004	凯迪拉克	Seville	放大器(Bose)		√	√	√	√	
2004	凯迪拉克	Seville	后排整体模块		√	√	√	√	0674
2004	凯迪拉克	Seville	速度感应转向机构		√	√	√		
2004	凯迪拉克	Seville	动力总成	√	√	√	√	√	
2004	凯迪拉克	Seville	OnStar	√	√	√	√	√	0647 0683
2004	凯迪拉克	Seville	数码收音机	√	√	√	√		0516
2004	凯迪拉克	Seville	仪表板模块		√	√	√	√	

2004	凯迪拉克	Seville	控制板整体模块		√	√	√	√	0614 0617 0686 0687
2004	凯迪拉克	Seville	导航收音机	√	√	√	√		0658
2004	凯迪拉克	Seville	放大器(Delco)		√	√	√	√	
2004	凯迪拉克	Seville	CD机	√	√	√	√		0664 0615 0670 0628
2004	凯迪拉克	Seville	驾驶员座车门模块		√	√	√	√	
2004	凯迪拉克	Seville	仪表板组合仪表		√	√	√		0608
2004	凯迪拉克	Seville	遥控功能启动		√	√	√	√	0672
2004	凯迪拉克	Seville	车辆防盗		√	√	√		
2004	凯迪拉克	Seville	收音机		√	√	√	√	0671 0578 0579 0525
2004	凯迪拉克	Seville	记忆座椅模块		√	√	√	√	
2004	凯迪拉克	Seville	放大器(Bose)		√	√	√	√	
2004	凯迪拉克	Seville	后排整体模块		√	√	√	√	0674
2004	凯迪拉克	Seville	速度感应转向机构		√	√	√		
2004	凯迪拉克	XLR	HVAC系统-自动	√	√	√	√	√	0500 0493
2004	凯迪拉克	XLR	可变作用转向机构		√	√	√	√	
2004	凯迪拉克	XLR	方向盘和转向柱		√	√	√	√	
2004	凯迪拉克	XLR	轮胎压力监视	√	√	√	√	√	0521
2004	凯迪拉克	XLR	电子悬挂控制(ESC)		√	√	√	√	
2004	凯迪拉克	XLR	防抱死制动系统	√	√	√	√	√	0506 0493
2004	凯迪拉克	XLR	液压制动器		√	√	√	√	
2004	凯迪拉克	XLR	驻车制动器		√	√	√	√	
2004	凯迪拉克	XLR	发动机控制器	√	√	√	√	√	0493
2004	凯迪拉克	XLR	发动机冷却系统	√	√	√	√	√	0493
2004	凯迪拉克	XLR	发动机电气	√	√	√	√	√	0493
2004	凯迪拉克	XLR	换档锁控制	√	√	√	√	√	0521
2004	凯迪拉克	XLR	自动变速器	√	√	√	√	√	
2004	凯迪拉克	XLR	车体后端	√	√	√	√	√	0521
2004	凯迪拉克	XLR	蜂窝式通讯	√	√	√	√	√	0647 0585
2004	凯迪拉克	XLR	巡航控制	√	√	√	√	√	0493
2004	凯迪拉克	XLR	车门	√	√	√	√	√	0521
2004	凯迪拉克	XLR	音响娱乐	√	√	√	√	√	0525
2004	凯迪拉克	XLR	喇叭		√	√	√	√	
2004	凯迪拉克	XLR	仪表板	√	√	√	√	√	0493

2004	凯迪拉克	XLR	遥控门锁输入		√	√	√	√	0521
2004	凯迪拉克	XLR	照明系统		√	√	√	√	
2004	凯迪拉克	XLR	导航系统		√	√	√		0525
2004	凯迪拉克	XLR	天窗		√	√	√	√	
2004	凯迪拉克	XLR	座椅		√	√	√	√	0522 0646
2004	凯迪拉克	XLR	防盗	√	√	√	√	√	0493
2004	凯迪拉克	XLR	刮水器/清洗器系统		√	√	√	√	
2004	凯迪拉克	XLR	座椅安全带				√	√	0515
2004	凯迪拉克	XLR	SIR				√	√	0515
2004	凯迪拉克	Escalade	动力总成	√	√	√	√	√	
2004	凯迪拉克	Escalade	数码收音机	√	√	√	√		0516
2004	凯迪拉克	Escalade	车身控制模块	√	√	√	√	√	
2004	凯迪拉克	Escalade	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2004	凯迪拉克	Escalade	乘客监测系统		√	√			0512
2004	凯迪拉克	Escalade	放大器(Bose)	√	√	√	√	√	0631
2004	凯迪拉克	Escalade	警钟装置	√	√	√	√	√	
2004	凯迪拉克	Escalade	乘客座车门模块	√	√	√	√	√	
2004	凯迪拉克	Escalade	驾驶员座车门模块	√	√	√	√	√	
2004	凯迪拉克	Escalade	OnStar	√	√	√	√	√	0647 0683
2004	凯迪拉克	Escalade	驾驶员座椅模块	√	√	√	√	√	
2004	凯迪拉克	Escalade	后HVAC	√	√	√	√		
2004	凯迪拉克	Escalade	暖风和空调系统	√	√	√	√	√	
2004	凯迪拉克	Escalade	辅助充气保护装置	√	√	√	√		0531
2004	凯迪拉克	Escalade	CD机	√	√	√			
2004	凯迪拉克	Escalade	收音机	√	√	√	√		
2004	凯迪拉克	Escalade	后排座椅音响娱乐系统(RSE)	√	√	√			
2004	凯迪拉克	Escalade	后排座椅音响	√	√	√	√		
2004	凯迪拉克	Escalade	后排辅助温度模块	√	√	√	√	√	0516
2004	凯迪拉克	Escalade	导航收音机	√	√	√	√	√	0525
2004	凯迪拉克	Escalade	后车轮转向机构	√	√	√	√	√	
2004	凯迪拉克	Escalade	ABS	√	√	√	√	√	
2004	凯迪拉克	Escalade	ESC(如装备)	√	√	√	√	√	0648
2004	凯迪拉克	Escalade	遥控轮胎压力监视器		√	√	√	√	0159
2004	凯迪拉克	Escalade	牵引力辅助装置(如装备)	√	√	√	√	√	0648
2004	凯迪拉克	SRX	动力总成	√	√	√	√	√	0493
2004	凯迪拉克	SRX	OnStar	√	√	√	√	√	0647 0683

2004	凯迪拉克	SRX	数码收音机	√	√	√	√		0516
2004	凯迪拉克	SRX	放大器(Bose)	√	√	√	√		
2004	凯迪拉克	SRX	放大器(Delco)	√	√	√	√	√	
2004	凯迪拉克	SRX	温度控制器面板	√	√	√	√	√	
2004	凯迪拉克	SRX	控制板整体模块	√	√	√	√	√	0614 0615 0616 0618 0619 0620 0621 0622 0623 0624 0625 0626 0627 0657 0628
2004	凯迪拉克	SRX	驾驶员座车门模块	√	√	√	√	√	0608
2004	凯迪拉克	SRX	驾驶员车门开关	√	√	√	√		
2004	凯迪拉克	SRX	左后车门模块	√	√	√	√	√	
2004	凯迪拉克	SRX	右后车门模块	√	√	√	√	√	
2004	凯迪拉克	SRX	乘客座车门模块	√	√	√	√	√	0608
2004	凯迪拉克	SRX	左前大灯水平调整模式	√	√	√	√	√	0584 0584
2004	凯迪拉克	SRX	记忆座椅模块	√	√	√	√	√	
2004	凯迪拉克	SRX	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2004	凯迪拉克	SRX	收音机	√	√	√	√		0649 0650 0651 0586 0587 0652 0653 0654 0655 0608 0525 0525
2004	凯迪拉克	SRX	遥控功能启动	√	√	√	√	√	0610 0611 0612
2004	凯迪拉克	SRX	后排座椅模块	√	√	√	√	√	
2004	凯迪拉克	SRX	TV天线模块	√	√	√	√	√	
2004	凯迪拉克	SRX	车辆防盗	√	√	√	√		0609 0609 0609 0609
2004	凯迪拉克	SRX	唱盘播放器和视频显示器	√	√	√			
2004	凯迪拉克	SRX	CD机	√	√	√	√	√	0604 0605
2004	凯迪拉克	SRX	导航收音机	√	√	√	√	√	0658
2004	凯迪拉克	SRX	DRP/ABS/TCS/VSES	√	√	√	√	√	0506
2004	凯迪拉克	SRX	电子悬架控制	√	√	√	√	√	
2004	凯迪拉克	SRX	遥控轮胎压力监视器		√	√	√	√	0629
2004	凯迪拉克	Incomplete(Hearse)	动力总成	√	√	√	√	√	

2004	凯迪拉克	Incomplete (Hearse)	放大器 (Delco)		√	√	√	√	0618 0619 0604 0628 0650 0586 0630 0667 0671 0578 0579 0525 0605 0691 0692
2004	凯迪拉克	Incomplete (Hearse)	后排整体模块		√	√	√	√	0628 0671 0578 0579 0525 0691 0692
2004	凯迪拉克	Incomplete (Hearse)	驾驶员座车门模块	√	√	√	√	√	
2004	凯迪拉克	Incomplete (Hearse)	乘客座车门模块	√	√	√	√	√	
2004	凯迪拉克	Incomplete (Hearse)	驾驶员车门开关	√	√	√	√	√	
2004	凯迪拉克	Incomplete (Hearse)	DRP/ABS/TCS		√	√	√	√	
2004	凯迪拉克	Incomplete (Hearse)	遥控轮胎压力监视器		√	√	√		0159 0680 0681
2004	凯迪拉克	Incomplete (Limousine)	动力总成	√	√	√	√	√	
2004	凯迪拉克	Incomplete (Limousine)	OnStar	√	√	√	√	√	0647 0683
2004	凯迪拉克	Incomplete (Limousine)	放大器 (Delco)		√	√	√	√	0618 0619 0604 0628 0650 0586 0630 0667 0671 0578 0579 0525 0605 0691 0692
2004	凯迪拉克	Incomplete (Limousine)	导航收音机	√	√	√	√	√	0658
2004	凯迪拉克	Incomplete (Limousine)	驾驶员座车门模块	√	√	√	√	√	
2004	凯迪拉克	Incomplete (Limousine)	乘客座车门模块	√	√	√	√	√	
2004	凯迪拉克	Incomplete (Limousine)	驾驶员车门开关	√	√	√	√		
2004	凯迪拉克	Incomplete (Limousine)	左后车门模块	√	√	√	√	√	
2004	凯迪拉克	Incomplete (Limousine)	右后车门模块	√	√	√	√	√	
2004	凯迪拉克	Incomplete (Limousine)	左中活门模块	√	√	√	√	√	
2004	凯迪拉克	Incomplete (Limousine)	右中活门模块	√	√	√	√	√	
2004	凯迪拉克	Incomplete (Limousine)	后排温度控制面板		√	√	√	√	
2004	凯迪拉克	Incomplete (Limousine)	DRP/ABS/TCS		√	√	√	√	
2004	凯迪拉克	Incomplete (Limousine)	遥控轮胎压力监视器		√	√	√		0159 0680 0681
2003	凯迪拉克	CTS	动力总成	√	√	√	√	√	



2003	凯迪拉克	CTS	放大器(Bose)	√	√	√	√	√	0614 0615 0616 0617 0618 0619 0610 0620 0611 0621 0612 0622 0623 0624 0625 0626 0628 0608 0608
2003	凯迪拉克	CTS	收音机	√			√		0606 0586 0587 0578 0579 0607 0525 0525
2003	凯迪拉克	CTS	左前大灯水平调整模式	√	√	√	√	√	0584 0584
2003	凯迪拉克	CTS	OnStar	√	√	√	√	√	0647 0683
2003	凯迪拉克	CTS	后排整体模块	√	√	√	√	√	
2003	凯迪拉克	CTS	车辆防盗		√	√			
2003	凯迪拉克	CTS	遥控功能启动		√	√		√	
2003	凯迪拉克	CTS	数码收音机	√	√	√	√		0516
2003	凯迪拉克	CTS	控制板整体模块	√	√	√	√	√	0604 0605
2003	凯迪拉克	CTS	DRP/ABS/TCS	√	√	√	√	√	0506
2003	凯迪拉克	CTS	VES	√	√	√	√	√	0506
2003	凯迪拉克	Deville	动力总成	√	√	√	√	√	
2003	凯迪拉克	Deville	控制板整体模块		√	√	√	√	0614 0615 0619 0586 0630 0667
2003	凯迪拉克	Deville	CD机		√	√	√	√	0670 0670 0628 0651 0650 0673 0614
2003	凯迪拉克	Deville	仪表板组合仪表				√		
2003	凯迪拉克	Deville	放大器(Delco)		√	√	√	√	
2003	凯迪拉克	Deville	收音机		√	√		√	0525
2003	凯迪拉克	Deville	记忆座椅模块					√	
2003	凯迪拉克	Deville	OnStar	√	√	√	√	√	0647 0683
2003	凯迪拉克	Deville	数码收音机	√	√	√	√		0516
2003	凯迪拉克	Deville	导航收音机	√	√	√	√		0658
2003	凯迪拉克	Deville	遥控功能启动		√	√		√	0672
2003	凯迪拉克	Deville	车辆防盗		√	√			0685
2003	凯迪拉克	Deville	驾驶员车门开关	√	√	√	√		
2003	凯迪拉克	Deville	左后车门模块	√	√	√	√	√	

2003	凯迪拉克	Deville	右后车门模块	√	√	√	√	√	
2003	凯迪拉克	Deville	驾驶员座车门模块	√	√	√	√	√	
2003	凯迪拉克	Deville	乘客座车门模块	√	√	√	√		0604 0605
2003	凯迪拉克	Deville	速度感应转向机构		√	√	√		
2003	凯迪拉克	DHS	动力总成	√	√	√	√	√	
2003	凯迪拉克	DHS	控制板整体模块		√	√	√	√	0614 0615 0619 0586 0630 0667
2003	凯迪拉克	DHS	放大器(Bose)		√	√	√	√	
2003	凯迪拉克	DHS	CD机		√	√	√	√	0670 0670 0628 0651 0650 0673 0614
2003	凯迪拉克	DHS	仪表板组合仪表				√		0608
2003	凯迪拉克	DHS	收音机		√	√		√	0525
2003	凯迪拉克	DHS	OnStar	√	√	√	√	√	0647 0683
2003	凯迪拉克	DHS	数码收音机	√	√	√	√		0516
2003	凯迪拉克	DHS	导航收音机	√	√	√	√		0658
2003	凯迪拉克	DHS	遥控功能启动		√	√		√	0672
2003	凯迪拉克	DHS	车辆防盗		√	√			0685
2003	凯迪拉克	DHS	驾驶员车门开关	√	√	√	√		
2003	凯迪拉克	DHS	左后车门模块	√	√	√	√	√	
2003	凯迪拉克	DHS	右后车门模块	√	√	√	√	√	
2003	凯迪拉克	DHS	驾驶员座车门模块	√	√	√	√	√	
2003	凯迪拉克	DHS	乘客座车门模块	√	√	√	√		0604 0605
2003	凯迪拉克	DHS	速度感应转向机构		√	√	√		
2003	凯迪拉克	DTS	动力总成	√	√	√	√	√	
2003	凯迪拉克	DTS	控制板整体模块		√	√	√	√	0614 0615 0619 0586 0630 0667
2003	凯迪拉克	DTS	放大器(Bose)		√	√	√	√	
2003	凯迪拉克	DTS	CD机		√	√	√	√	0670 0670 0628 0651 0650 0673 0614
2003	凯迪拉克	DTS	仪表板组合仪表				√		0608
2003	凯迪拉克	DTS	收音机		√	√		√	0525
2003	凯迪拉克	DTS	OnStar	√	√	√	√	√	0647 0683
2003	凯迪拉克	DTS	数码收音机	√	√	√	√		0516
2003	凯迪拉克	DTS	导航收音机	√	√	√	√		0658

2003	凯迪拉克	DTS	遥控功能启动		√	√		√	0672
2003	凯迪拉克	DTS	车辆防盗		√	√			0685
2003	凯迪拉克	DTS	驾驶员车门开关	√	√	√	√		
2003	凯迪拉克	DTS	左后车门模块	√	√	√	√	√	
2003	凯迪拉克	DTS	右后车门模块	√	√	√	√	√	
2003	凯迪拉克	DTS	驾驶员座车门模块	√	√	√	√	√	
2003	凯迪拉克	DTS	乘客座车门模块	√	√	√	√		0604 0605
2003	凯迪拉克	DTS	速度感应转向机构		√	√	√		
2003	凯迪拉克	Seville	动力总成	√	√	√	√	√	
2003	凯迪拉克	Seville	放大器 (Bose)		√	√	√	√	0614 0615 0617 0686 0687 0685 0586 0630
2003	凯迪拉克	Seville	CD机		√	√	√	√	0670 0670 0628 0651 0650 0673 0614
2003	凯迪拉克	Seville	放大器 (Delco)		√	√	√	√	
2003	凯迪拉克	Seville	仪表板组合仪表				√		0608
2003	凯迪拉克	Seville	记忆座椅模块		√	√	√	√	
2003	凯迪拉克	Seville	收音机		√	√		√	0525
2003	凯迪拉克	Seville	OnStar	√	√	√	√	√	0647 0683
2003	凯迪拉克	Seville	数码收音机	√	√	√	√		0516
2003	凯迪拉克	Seville	导航收音机	√	√	√	√		0658
2003	凯迪拉克	Seville	控制板整体模块						0664
2003	凯迪拉克	Seville	遥控功能启动		√	√	√	√	0672
2003	凯迪拉克	Seville	车辆防盗	√	√	√	√	√	0614 0615 0617 0686 0687 0685 0586 0630
2003	凯迪拉克	Seville	速度感应转向机构		√	√	√		
2003	凯迪拉克	Escalade - 2WD	动力总成	√	√	√	√	√	
2003	凯迪拉克	Escalade - 2WD	车身控制模块	√	√	√	√	√	
2003	凯迪拉克	Escalade - 2WD	暖风和空调系统	√	√	√	√	√	
2003	凯迪拉克	Escalade - 2WD	收音机				√		
2003	凯迪拉克	Escalade - 2WD	辅助充气保护装置		√	√			0531
2003	凯迪拉克	Escalade - 2WD	OnStar	√	√	√	√	√	0647 0683
2003	凯迪拉克	Escalade - 2WD	数码收音机	√	√	√	√		0516
2003	凯迪拉克	Escalade - 2WD	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	

2003	凯迪拉克	Escalade - 2WD	后排座椅音响娱乐系统(RSE)	√	√	√			
2003	凯迪拉克	Escalade - 2WD	乘客监测系统	√	√	√	√	√	0512
2003	凯迪拉克	Escalade - 2WD	放大器(Bose)	√	√	√	√	√	0631
2003	凯迪拉克	Escalade - 2WD	ESC(如装备)	√	√	√	√	√	0648
2003	凯迪拉克	Escalade - 2WD	ABS	√	√	√	√	√	
2003	凯迪拉克	Escalade - 2WD	牵引力辅助装置(如装备)	√	√	√	√	√	0648
2003	凯迪拉克	Escalade - AWD	动力总成	√	√	√	√	√	
2003	凯迪拉克	Escalade - AWD	车身控制模块	√	√	√	√	√	
2003	凯迪拉克	Escalade - AWD	暖风和空调系统	√	√	√	√	√	
2003	凯迪拉克	Escalade - AWD	收音机				√		
2003	凯迪拉克	Escalade - AWD	辅助充气保护装置		√	√			0531
2003	凯迪拉克	Escalade - AWD	OnStar	√	√	√	√	√	0647 0683
2003	凯迪拉克	Escalade - AWD	数码收音机	√	√	√	√		0516
2003	凯迪拉克	Escalade - AWD	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2003	凯迪拉克	Escalade - AWD	后排座椅音响娱乐系统(RSE)	√	√	√			
2003	凯迪拉克	Escalade - AWD	乘客监测系统	√	√	√	√	√	0512
2003	凯迪拉克	Escalade - AWD	放大器(Bose)	√	√	√	√	√	0631
2003	凯迪拉克	Escalade - AWD	ESC(如装备)	√	√	√	√	√	0648
2003	凯迪拉克	Escalade - AWD	ABS	√	√	√	√	√	
2003	凯迪拉克	Escalade - AWD	牵引力辅助装置(如装备)	√	√	√	√	√	0648
2003	凯迪拉克	Escalade ESV	动力总成	√	√	√	√	√	
2003	凯迪拉克	Escalade ESV	车身控制模块	√	√	√	√	√	
2003	凯迪拉克	Escalade ESV	暖风和空调系统	√	√	√	√	√	
2003	凯迪拉克	Escalade ESV	收音机				√		
2003	凯迪拉克	Escalade ESV	辅助充气保护装置		√	√			0531
2003	凯迪拉克	Escalade ESV	OnStar	√	√	√	√	√	0647 0683
2003	凯迪拉克	Escalade ESV	数码收音机	√	√	√	√		0516
2003	凯迪拉克	Escalade ESV	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2003	凯迪拉克	Escalade ESV	后排座椅音响娱乐系统(RSE)	√	√	√			
2003	凯迪拉克	Escalade ESV	乘客监测系统	√	√	√	√	√	0512
2003	凯迪拉克	Escalade ESV	放大器(Bose)	√	√	√	√	√	0631
2003	凯迪拉克	Escalade ESV	ESC(如装备)	√	√	√	√	√	0648
2003	凯迪拉克	Escalade ESV	ABS	√	√	√	√	√	
2003	凯迪拉克	Escalade ESV	牵引力辅助装置(如装备)	√	√	√	√	√	0648
2003	凯迪拉克	Escalade EXT	动力总成	√	√	√	√	√	
2003	凯迪拉克	Escalade EXT	车身控制模块	√	√	√	√	√	

2003	凯迪拉克	Escalade EXT	暖风和空调系统	√	√	√	√	√	
2003	凯迪拉克	Escalade EXT	收音机				√		
2003	凯迪拉克	Escalade EXT	辅助充气保护装置		√	√			0531
2003	凯迪拉克	Escalade EXT	OnStar	√	√	√	√	√	0647 0683
2003	凯迪拉克	Escalade EXT	数码收音机	√	√	√	√		0516
2003	凯迪拉克	Escalade EXT	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2003	凯迪拉克	Escalade EXT	后排座椅音响娱乐系统(RSE)	√	√	√			
2003	凯迪拉克	Escalade EXT	乘客监测系统	√	√	√	√	√	0512
2003	凯迪拉克	Escalade EXT	放大器(Bose)	√	√	√	√	√	0631
2003	凯迪拉克	Escalade EXT	ESC(如装备)	√	√	√	√	√	0648
2003	凯迪拉克	Escalade EXT	ABS	√	√	√	√	√	
2003	凯迪拉克	Escalade EXT	牵引力辅助装置(如装备)	√	√	√	√	√	0648
2003	凯迪拉克	未完成	放大器(Delco)		√	√	√	√	0664 0618 0619 0628 0650 0586 0630 0667 0671 0578 0579 0525
2003	凯迪拉克	未完成	后排整体模块				√		
2003	凯迪拉克	未完成	车辆防盗		√	√			0691 0692
2003	凯迪拉克	未完成	控制板整体模块		√	√			0604 0605
2003	凯迪拉克	未完成	遥控功能启动		√	√		√	
2003	凯迪拉克	未完成	驾驶员座车门模块	√	√	√	√	√	
2003	凯迪拉克	未完成	驾驶员车门开关	√	√	√	√		
2003	凯迪拉克	未完成	乘客座车门模块	√	√	√	√	√	0664 0618 0619 0628 0650 0586 0630 0667 0671 0578 0579 0525
2003	凯迪拉克	未完成	后排温度控制面板		√	√	√	√	
2003	凯迪拉克	未完成	OnStar	√	√	√	√	√	0647 0683
2003	凯迪拉克	未完成	左中活门模块	√	√	√	√	√	
2003	凯迪拉克	未完成	左后车门模块	√	√	√	√	√	
2003	凯迪拉克	未完成	右中活门模块	√	√	√	√	√	
2003	凯迪拉克	未完成	右后车门模块	√	√	√	√	√	
2003	凯迪拉克	未完成	DRP/ABS/TCS		√	√	√	√	
2003	凯迪拉克	未完成	动力总成	√	√	√	√	√	0493
2002	凯迪拉克	Deville	动力总成	√	√	√	√	√	

2002	凯迪拉克	Deville	控制板整体模块		√	√	√	√	0614 0615 0619 0696 0586 0630 0667
2002	凯迪拉克	Deville	CD机		√	√	√	√	0670 0670 0628 0651 0650 0673 0614 0672
2002	凯迪拉克	Deville	仪表板组合仪表				√		
2002	凯迪拉克	Deville	放大器(Delco)		√	√	√	√	
2002	凯迪拉克	Deville	记忆座椅模块		√	√	√	√	
2002	凯迪拉克	Deville	OnStar	√	√	√	√	√	0647 0683
2002	凯迪拉克	Deville	数码收音机	√	√	√	√		0664
2002	凯迪拉克	Deville	遥控功能启动		√	√		√	
2002	凯迪拉克	Deville	车辆防盗		√	√			
2002	凯迪拉克	Deville	驾驶员车门开关	√	√	√	√		
2002	凯迪拉克	Deville	左后车门模块	√	√	√	√	√	
2002	凯迪拉克	Deville	右后车门模块	√	√	√	√	√	
2002	凯迪拉克	Deville	驾驶员座车门模块	√	√	√	√	√	
2002	凯迪拉克	Deville	乘客座车门模块	√	√	√	√		0685
2002	凯迪拉克	Deville	遥控轮胎压力监视器		√	√	√		
2002	凯迪拉克	Deville	DRP/ABS/TCS/VSES/BLW		√	√	√	√	
2002	凯迪拉克	Deville	速度感应转向机构		√	√	√		
2002	凯迪拉克	Deville	电子悬架控制	√	√	√	√	√	
2002	凯迪拉克	DHS	动力总成	√	√	√	√	√	
2002	凯迪拉克	DHS	控制板整体模块		√	√	√	√	0614 0615 0619 0696 0586 0630 0667
2002	凯迪拉克	DHS	放大器(Bose)		√	√	√	√	
2002	凯迪拉克	DHS	CD机		√	√	√	√	0670 0670 0628 0651 0650 0673 0614 0672
2002	凯迪拉克	DHS	仪表板组合仪表	√	√	√	√		0608 0658
2002	凯迪拉克	DHS	记忆座椅模块		√	√	√	√	
2002	凯迪拉克	DHS	OnStar	√	√	√	√	√	0647 0683
2002	凯迪拉克	DHS	数码收音机	√	√	√	√		0664
2002	凯迪拉克	DHS	遥控功能启动		√	√		√	
2002	凯迪拉克	DHS	车辆防盗		√	√			



2002	凯迪拉克	DHS	驾驶员车门开关	√	√	√	√		
2002	凯迪拉克	DHS	左后车门模块	√	√	√	√	√	
2002	凯迪拉克	DHS	右后车门模块	√	√	√	√	√	
2002	凯迪拉克	DHS	驾驶员座车门模块	√	√	√	√	√	
2002	凯迪拉克	DHS	乘客座车门模块	√	√	√	√		0685
2002	凯迪拉克	DHS	遥控轮胎压力监视器		√	√	√		
2002	凯迪拉克	DHS	DRP/ABS/TCS/VSES/BLW		√	√	√	√	
2002	凯迪拉克	DHS	速度感应转向机构		√	√	√		
2002	凯迪拉克	DHS	电子悬架控制	√	√	√	√	√	
2002	凯迪拉克	DTS	动力总成	√	√	√	√	√	
2002	凯迪拉克	DTS	控制板整体模块		√	√	√	√	0614 0615 0619 0696 0586 0630 0667
2002	凯迪拉克	DTS	放大器(Bose)		√	√	√	√	
2002	凯迪拉克	DTS	CD机		√	√	√	√	0670 0670 0628 0651 0650 0673 0614 0672
2002	凯迪拉克	DTS	仪表板组合仪表	√	√	√	√		0608 0658
2002	凯迪拉克	DTS	记忆座椅模块		√	√	√	√	0674
2002	凯迪拉克	DTS	OnStar	√	√	√	√	√	0647 0683
2002	凯迪拉克	DTS	数码收音机	√	√	√	√		0664
2002	凯迪拉克	DTS	遥控功能启动		√	√		√	
2002	凯迪拉克	DTS	车辆防盗		√	√			
2002	凯迪拉克	DTS	驾驶员车门开关	√	√	√	√		
2002	凯迪拉克	DTS	左后车门模块	√	√	√	√	√	
2002	凯迪拉克	DTS	右后车门模块	√	√	√	√	√	
2002	凯迪拉克	DTS	驾驶员座车门模块	√	√	√	√	√	
2002	凯迪拉克	DTS	乘客座车门模块	√	√	√	√		0685
2002	凯迪拉克	DTS	遥控轮胎压力监视器		√	√	√		
2002	凯迪拉克	DTS	DRP/ABS/TCS/VSES/BLW		√	√	√	√	
2002	凯迪拉克	DTS	速度感应转向机构		√	√	√		
2002	凯迪拉克	DTS	电子悬架控制	√	√	√	√	√	
2002	凯迪拉克	Eldorado	动力总成	√	√	√	√	√	
2002	凯迪拉克	Eldorado	车身控制模块		√	√	√	√	0684 0697 0698 0699 0700 0701 0682 0525

2002	凯迪拉克	Eldorado	收音机		✓	✓	✓	✓	0702
2002	凯迪拉克	Eldorado	OnStar	✓	✓	✓	✓		0647 0683
2002	凯迪拉克	Eldorado	遥控功能启动		✓	✓		✓	
2002	凯迪拉克	Eldorado	辅助充气保护装置		✓	✓			
2002	凯迪拉克	Eldorado	Delco/XT00L ABS/TCS		✓	✓		✓	0641 0506
2002	凯迪拉克	Eldorado	Magna转向		✓	✓			
2002	凯迪拉克	Seville	动力总成	✓	✓	✓	✓	✓	
2002	凯迪拉克	Seville	放大器 (Bose)		✓	✓	✓	✓	0614 0615 0617 0686 0687 0685 0586
2002	凯迪拉克	Seville	CD机		✓	✓	✓	✓	0670 0670 0628 0651 0650 0673 0614 0672
2002	凯迪拉克	Seville	放大器 (Delco)		✓	✓	✓	✓	
2002	凯迪拉克	Seville	仪表板组合仪表	✓	✓	✓	✓		0608 0658
2002	凯迪拉克	Seville	记忆座椅模块		✓	✓	✓	✓	0674
2002	凯迪拉克	Seville	OnStar	✓	✓	✓	✓	✓	0647 0683
2002	凯迪拉克	Seville	数码收音机	✓	✓	✓	✓		
2002	凯迪拉克	Seville	控制板整体模块						0664
2002	凯迪拉克	Seville	遥控功能启动		✓	✓	✓	✓	0604 0605
2002	凯迪拉克	Seville	车辆防盗	✓	✓	✓	✓	✓	0614 0615 0617 0686 0687 0685 0586
2002	凯迪拉克	Seville	遥控轮胎压力监视器		✓	✓	✓		
2002	凯迪拉克	Seville	DRP/ABS/TCS/VSES/BLW		✓	✓	✓	✓	
2002	凯迪拉克	Seville	速度感应转向机构		✓	✓	✓		
2002	凯迪拉克	Seville	电子悬架控制	✓	✓	✓	✓	✓	
2002	凯迪拉克	Escalade - 2WD	动力总成	✓	✓	✓	✓	✓	
2002	凯迪拉克	Escalade - 2WD	车身控制模块	✓	✓	✓	✓	✓	0523
2002	凯迪拉克	Escalade - 2WD	记忆后视镜模块		✓	✓	✓	✓	
2002	凯迪拉克	Escalade - 2WD	辅助充气保护装置		✓	✓	✓		0531
2002	凯迪拉克	Escalade - 2WD	OnStar	✓	✓	✓	✓	✓	0647 0683
2002	凯迪拉克	Escalade - 2WD	RTD (自动运行) / EVO		✓	✓	✓	✓	
2002	凯迪拉克	Escalade - 2WD	4WAL 3传感器		✓	✓	✓	✓	0648
2002	凯迪拉克	Escalade - 2WD	VSES (如装备)		✓	✓	✓	✓	0648
2002	凯迪拉克	Escalade - AWD	动力总成	✓	✓	✓	✓	✓	

2002	凯迪拉克	Escalade - AWD	车身控制模块	√	√	√	√	√	0523
2002	凯迪拉克	Escalade - AWD	记忆后视镜模块		√	√	√	√	
2002	凯迪拉克	Escalade - AWD	辅助充气保护装置		√	√	√		0531
2002	凯迪拉克	Escalade - AWD	OnStar	√	√	√	√	√	0647 0683
2002	凯迪拉克	Escalade - AWD	RTD (自动运行) / EVO		√	√	√	√	
2002	凯迪拉克	Escalade - AWD	4WAL 3传感器		√	√	√	√	0648
2002	凯迪拉克	Escalade - AWD	VSES (如装备)		√	√	√	√	0648
2002	凯迪拉克	Escalade EXT	动力总成	√	√	√	√	√	
2002	凯迪拉克	Escalade EXT	车身控制模块	√	√	√	√	√	0523
2002	凯迪拉克	Escalade EXT	记忆后视镜模块		√	√	√	√	
2002	凯迪拉克	Escalade EXT	辅助充气保护装置		√	√	√		0531
2002	凯迪拉克	Escalade EXT	OnStar	√	√	√	√	√	0647 0683
2002	凯迪拉克	Escalade EXT	RTD (自动运行) / EVO		√	√	√	√	
2002	凯迪拉克	Escalade EXT	4WAL 3传感器		√	√	√	√	0648
2002	凯迪拉克	Escalade EXT	VSES (如装备)		√	√	√	√	0648
2002	凯迪拉克	未完成	动力总成	√	√	√	√	√	0493
2002	凯迪拉克	未完成	放大器(Delco)		√	√	√	√	0664 0618 0619 0628 0650 0586 0630 0667 0671 0578 0579 0525
2002	凯迪拉克	未完成	后排整体模块				√		
2002	凯迪拉克	未完成	遥控功能启动		√	√		√	
2002	凯迪拉克	未完成	控制板整体模块		√	√			0604 0605
2002	凯迪拉克	未完成	车辆防盗		√	√			0691
2002	凯迪拉克	未完成	驾驶员座车门模块	√	√	√	√	√	
2002	凯迪拉克	未完成	驾驶员车门开关	√	√	√	√		
2002	凯迪拉克	未完成	乘客座车门模块	√	√	√	√	√	0664 0618 0619 0628 0650 0586 0630 0667 0671 0578 0579 0525
2002	凯迪拉克	未完成	后排温度控制面板		√	√	√	√	
2002	凯迪拉克	未完成	OnStar	√	√	√	√	√	0647 0683
2002	凯迪拉克	未完成	左中活门模块	√	√	√	√	√	
2002	凯迪拉克	未完成	左后车门模块	√	√	√	√	√	
2002	凯迪拉克	未完成	右中活门模块	√	√	√	√	√	
2002	凯迪拉克	未完成	右后车门模块	√	√	√	√	√	

2002	凯迪拉克	未完成	DRP/ABS/TCS		√	√	√	√	
2001	凯迪拉克	Catera	动力总成	√	√	√	√	√	
2001	凯迪拉克	Catera	车身控制模块		√	√	√	√	0711 0628
2001	凯迪拉克	Catera	收音机		√	√	√	√	0671 0578 0579 0525
2001	凯迪拉克	Catera	蜂窝式电话						0684
2001	凯迪拉克	Catera	OnStar	√	√	√	√		0683
2001	凯迪拉克	Catera	ABS		√	√	√	√	
2001	凯迪拉克	Deville	动力总成	√	√	√	√	√	
2001	凯迪拉克	Deville	控制板整体模块		√	√	√	√	0614 0664 0615 0619 0696 0712 0586 0630 0667
2001	凯迪拉克	Deville	蜂窝式电话		√	√	√	√	0628 0651 0650 0673 0614 0672
2001	凯迪拉克	Deville	仪表板组合仪表				√		
2001	凯迪拉克	Deville	放大器(Delco)		√	√	√	√	
2001	凯迪拉克	Deville	记忆座椅模块		√	√	√	√	
2001	凯迪拉克	Deville	OnStar	√	√	√	√		0683
2001	凯迪拉克	Deville	车辆防盗		√	√			
2001	凯迪拉克	Deville	遥控功能启动		√	√		√	0685
2001	凯迪拉克	Deville	左后车门模块	√	√	√	√	√	
2001	凯迪拉克	Deville	右后车门模块	√	√	√	√	√	
2001	凯迪拉克	Deville	驾驶员车门开关	√	√	√	√		
2001	凯迪拉克	Deville	驾驶员座车门模块	√	√	√	√	√	
2001	凯迪拉克	Deville	乘客座车门模块	√	√	√	√		0604 0605
2001	凯迪拉克	Deville	遥控轮胎压力监视器		√	√	√		
2001	凯迪拉克	Deville	DRP/ABS/TCS/VSES/BLW		√	√	√	√	
2001	凯迪拉克	Deville	速度感应转向机构		√	√	√		
2001	凯迪拉克	Deville	CVRSS/ELC		√	√	√	√	
2001	凯迪拉克	DHS	动力总成	√	√	√	√	√	
2001	凯迪拉克	DHS	控制板整体模块		√	√	√	√	0614 0664 0615 0619 0696 0712 0586 0630 0667
2001	凯迪拉克	DHS	放大器(Bose)		√	√	√	√	0713
2001	凯迪拉克	DHS	蜂窝式电话		√	√	√	√	0628 0651 0650 0673 0614 0672

2001	凯迪拉克	DHS	仪表板组合仪表		√	√	√	√	0608 0578 0579 0658
2001	凯迪拉克	DHS	记忆座椅模块		√	√	√	√	
2001	凯迪拉克	DHS	OnStar	√	√	√	√		0683
2001	凯迪拉克	DHS	车辆防盗		√	√			
2001	凯迪拉克	DHS	遥控功能启动		√	√		√	0685
2001	凯迪拉克	DHS	左后车门模块	√	√	√	√	√	
2001	凯迪拉克	DHS	右后车门模块	√	√	√	√	√	
2001	凯迪拉克	DHS	驾驶员车门开关	√	√	√	√		
2001	凯迪拉克	DHS	驾驶员座车门模块	√	√	√	√	√	
2001	凯迪拉克	DHS	乘客座车门模块	√	√	√	√		0604 0605
2001	凯迪拉克	DHS	遥控轮胎压力监视器		√	√	√		
2001	凯迪拉克	DHS	DRP/ABS/TCS/VSES/BLW		√	√	√	√	
2001	凯迪拉克	DHS	速度感应转向机构		√	√	√		
2001	凯迪拉克	DHS	CVRSS/ELC		√	√	√	√	
2001	凯迪拉克	DTS	动力总成	√	√	√	√	√	
2001	凯迪拉克	DTS	控制板整体模块		√	√	√	√	0614 0664 0615 0619 0696 0712 0586 0630 0667
2001	凯迪拉克	DTS	放大器(Bose)		√	√	√	√	0713
2001	凯迪拉克	DTS	蜂窝式电话		√	√	√	√	0628 0651 0650 0673 0614 0672
2001	凯迪拉克	DTS	仪表板组合仪表		√	√	√	√	0608 0578 0579 0658
2001	凯迪拉克	DTS	记忆座椅模块		√	√	√	√	0674
2001	凯迪拉克	DTS	OnStar	√	√	√	√		0683
2001	凯迪拉克	DTS	车辆防盗		√	√			
2001	凯迪拉克	DTS	遥控功能启动		√	√		√	0685
2001	凯迪拉克	DTS	左后车门模块	√	√	√	√	√	
2001	凯迪拉克	DTS	右后车门模块	√	√	√	√	√	
2001	凯迪拉克	DTS	驾驶员车门开关	√	√	√	√		
2001	凯迪拉克	DTS	驾驶员座车门模块	√	√	√	√	√	
2001	凯迪拉克	DTS	乘客座车门模块	√	√	√	√		0604 0605
2001	凯迪拉克	DTS	遥控轮胎压力监视器		√	√	√		
2001	凯迪拉克	DTS	DRP/ABS/TCS/VSES/BLW		√	√	√	√	
2001	凯迪拉克	DTS	速度感应转向机构		√	√	√		

2001	凯迪拉克	DTS	CVRSS/ELC		√	√	√	√	
2001	凯迪拉克	Eldorado	动力总成	√	√	√	√	√	
2001	凯迪拉克	Eldorado	车身控制模块		√	√	√	√	0684 0697 0698 0699 0700 0701 0682
2001	凯迪拉克	Eldorado	收音机		√	√	√	√	0702 0525
2001	凯迪拉克	Eldorado	OnStar	√	√	√	√		0683
2001	凯迪拉克	Eldorado	遥控功能启动		√	√		√	
2001	凯迪拉克	Eldorado	辅助充气保护装置		√	√			
2001	凯迪拉克	Eldorado	Delco/XT00L ABS/TCS		√	√		√	0641 0506
2001	凯迪拉克	Eldorado	Magna转向		√	√			
2001	凯迪拉克	Seville	动力总成	√	√	√	√	√	
2001	凯迪拉克	Seville	放大器 (Bose)		√	√	√	√	0614 0664 0615 0617 0686 0687 0685 0712 0586
2001	凯迪拉克	Seville	蜂窝式电话		√	√	√	√	0628 0651 0650 0673 0614 0672
2001	凯迪拉克	Seville	仪表板组合仪表		√	√	√	√	0608 0578 0579 0658
2001	凯迪拉克	Seville	放大器 (Delco)		√	√	√	√	
2001	凯迪拉克	Seville	记忆座椅模块		√	√	√	√	0674
2001	凯迪拉克	Seville	OnStar	√	√	√	√		0683
2001	凯迪拉克	Seville	车辆防盗		√	√			
2001	凯迪拉克	Seville	遥控功能启动		√	√		√	
2001	凯迪拉克	Seville	控制板整体模块	√	√	√	√	√	0604 0605
2001	凯迪拉克	Seville	遥控轮胎压力监视器		√	√	√		
2001	凯迪拉克	Seville	DRP/ABS/TCS/VSES/BLW		√	√	√	√	
2001	凯迪拉克	Seville	速度感应转向机构		√	√	√		
2001	凯迪拉克	Seville	CVRSS/ELC		√	√	√	√	
2001	凯迪拉克	未完成	动力总成	√	√	√	√	√	0493
2001	凯迪拉克	未完成	放大器 (Delco)		√	√	√	√	0664 0618 0619 0628 0650 0586 0630 0667 0671 0578 0579 0525
2001	凯迪拉克	未完成	后排整体模块				√		
2001	凯迪拉克	未完成	遥控功能启动		√	√		√	



2001	凯迪拉克	未完成	控制板整体模块		√	√			0604 0605
2001	凯迪拉克	未完成	车辆防盗		√	√			0691
2001	凯迪拉克	未完成	驾驶员座车门模块	√	√	√	√	√	
2001	凯迪拉克	未完成	驾驶员车门开关	√	√	√	√		
2001	凯迪拉克	未完成	乘客座车门模块	√	√	√	√	√	0664 0618 0619 0628 0650 0586 0630 0667 0671 0578 0579 0525
2001	凯迪拉克	未完成	后排温度控制面板		√	√	√	√	
2001	凯迪拉克	未完成	OnStar	√	√	√	√	√	0683
2001	凯迪拉克	未完成	左中活门模块	√	√	√	√	√	
2001	凯迪拉克	未完成	左后车门模块	√	√	√	√	√	
2001	凯迪拉克	未完成	右中活门模块	√	√	√	√	√	
2001	凯迪拉克	未完成	右后车门模块	√	√	√	√	√	
2001	凯迪拉克	未完成	DRP/ABS/TCS		√	√	√	√	
2000	凯迪拉克	Catera	动力总成	√	√	√	√	√	
2000	凯迪拉克	Catera	车身控制模块		√	√	√	√	0711 0628
2000	凯迪拉克	Catera	收音机		√	√	√	√	0671 0578 0579 0525
2000	凯迪拉克	Catera	蜂窝式电话						0684
2000	凯迪拉克	Catera	OnStar	√	√	√	√		0683
2000	凯迪拉克	Catera	ABS		√	√	√	√	
2000	凯迪拉克	Deville	动力总成	√	√	√	√	√	
2000	凯迪拉克	Deville	控制板整体模块		√	√	√	√	0614 0664 0615 0619 0696 0712 0586 0630 0667
2000	凯迪拉克	Deville	蜂窝式电话		√	√	√	√	0628 0651 0650 0614 0671 0578 0579 0525 0691
2000	凯迪拉克	Deville	仪表板组合仪表				√		
2000	凯迪拉克	Deville	记忆座椅模块		√	√	√	√	
2000	凯迪拉克	Deville	放大器(Delco)		√	√	√	√	0618
2000	凯迪拉克	Deville	OnStar	√	√	√	√		0683
2000	凯迪拉克	Deville	左后车门模块	√	√	√	√	√	
2000	凯迪拉克	Deville	乘客座车门模块	√	√	√	√	√	
2000	凯迪拉克	Deville	右后车门模块	√	√	√	√	√	

2000	凯迪拉克	Deville	驾驶员座车门模块	√	√	√	√	√	
2000	凯迪拉克	Deville	驾驶员车门开关	√	√	√	√		
2000	凯迪拉克	Deville	DRP/ABS/TCS/VSES/BLW		√	√	√	√	
2000	凯迪拉克	Deville	速度感应转向机构		√	√	√		
2000	凯迪拉克	Deville	CVRSS/ELC		√	√	√	√	
2000	凯迪拉克	DHS	动力总成	√	√	√	√	√	
2000	凯迪拉克	DHS	控制板整体模块		√	√	√	√	0614 0664 0615 0619 0696 0712 0586 0630 0667
2000	凯迪拉克	DHS	放大器(Bose)		√	√	√	√	0713
2000	凯迪拉克	DHS	蜂窝式电话		√	√	√	√	0628 0651 0650 0614 0671 0578 0579 0525 0691
2000	凯迪拉克	DHS	仪表板组合仪表		√	√	√	√	0608 0578 0579 0658
2000	凯迪拉克	DHS	记忆座椅模块		√	√	√	√	0618
2000	凯迪拉克	DHS	OnStar	√	√	√	√		0683
2000	凯迪拉克	DHS	左后车门模块	√	√	√	√	√	
2000	凯迪拉克	DHS	乘客座车门模块	√	√	√	√	√	
2000	凯迪拉克	DHS	右后车门模块	√	√	√	√	√	
2000	凯迪拉克	DHS	驾驶员座车门模块	√	√	√	√	√	
2000	凯迪拉克	DHS	驾驶员车门开关	√	√	√	√	√	
2000	凯迪拉克	DHS	DRP/ABS/TCS/VSES/BLW		√	√	√	√	
2000	凯迪拉克	DHS	速度感应转向机构		√	√	√		
2000	凯迪拉克	DHS	CVRSS/ELC		√	√	√	√	
2000	凯迪拉克	DTS	动力总成	√	√	√	√	√	
2000	凯迪拉克	DTS	控制板整体模块		√	√	√	√	0614 0664 0615 0619 0696 0712 0586 0630 0667
2000	凯迪拉克	DTS	放大器(Bose)		√	√	√	√	0713
2000	凯迪拉克	DTS	蜂窝式电话		√	√	√	√	0628 0651 0650 0614 0671 0578 0579 0525 0691
2000	凯迪拉克	DTS	仪表板组合仪表		√	√	√	√	0608 0578 0579 0658
2000	凯迪拉克	DTS	记忆座椅模块		√	√	√	√	0618

2000	凯迪拉克	DTS	OnStar	√	√	√	√		0683
2000	凯迪拉克	DTS	左后车门模块	√	√	√	√	√	
2000	凯迪拉克	DTS	乘客座车门模块	√	√	√	√	√	
2000	凯迪拉克	DTS	右后车门模块	√	√	√	√	√	
2000	凯迪拉克	DTS	驾驶员座车门模块	√	√	√	√	√	
2000	凯迪拉克	DTS	驾驶员车门开关	√	√	√	√		
2000	凯迪拉克	DTS	DRP/ABS/TCS/VSES/BLW		√	√	√	√	
2000	凯迪拉克	DTS	速度感应转向机构		√	√	√		
2000	凯迪拉克	DTS	CVRSS/ELC		√	√	√	√	
2000	凯迪拉克	Eldorado	动力总成	√	√	√	√	√	
2000	凯迪拉克	Eldorado	车身控制模块		√	√	√	√	0684 0697 0698 0699 0700 0701 0682
2000	凯迪拉克	Eldorado	收音机		√	√	√	√	0702 0525
2000	凯迪拉克	Eldorado	OnStar	√	√	√	√		0683
2000	凯迪拉克	Eldorado	Delco/XT00L ABS/TCS		√	√		√	0641 0506
2000	凯迪拉克	Eldorado	Magna转向		√	√			
2000	凯迪拉克	Seville	动力总成	√	√	√	√	√	
2000	凯迪拉克	Seville	放大器 (Bose)		√	√	√	√	0614 0664 0615 0617 0686 0687 0685 0712 0586
2000	凯迪拉克	Seville	蜂窝式电话		√	√	√	√	0628 0651 0650 0614 0671 0578 0579 0525 0691
2000	凯迪拉克	Seville	仪表板组合仪表		√	√	√	√	0608 0578 0579 0658
2000	凯迪拉克	Seville	放大器 (Delco)		√	√	√	√	
2000	凯迪拉克	Seville	记忆座椅模块		√	√	√	√	0674
2000	凯迪拉克	Seville	OnStar	√	√	√	√		0683
2000	凯迪拉克	Seville	控制板整体模块	√	√	√	√	√	0604 0605
2000	凯迪拉克	Seville	DRP/ABS/TCS/VSES/BLW		√	√	√	√	
2000	凯迪拉克	Seville	速度感应转向机构		√	√	√		
2000	凯迪拉克	Seville	CVRSS/ELC		√	√	√	√	
2000	凯迪拉克	Escalade - AWD	动力总成	√	√	√	√	√	
2000	凯迪拉克	Escalade - AWD	遥控接收器		√	√	√	√	
2000	凯迪拉克	Escalade - AWD	记忆座椅模块		√	√			

2000	凯迪拉克	Escalade - AWD	Onstar (VS-3B)		√	√	√		
2000	凯迪拉克	Escalade - AWD	OnStar		√	√	√		0683
2000	凯迪拉克	Escalade - AWD	辅助充气保护装置		√	√	√	√	0531
2000	凯迪拉克	Escalade - AWD	RTD (自动运行) / EVO		√	√	√	√	
2000	凯迪拉克	Escalade - AWD	4WAL 3传感器		√	√	√	√	
2000	凯迪拉克	灵车	动力总成	√	√	√	√	√	0493
2000	凯迪拉克	灵车	放大器(Delco)		√	√	√	√	0664 0618 0619 0604 0628 0650 0586 0630 0667 0671 0578 0579 0525 0605 0691 0692
2000	凯迪拉克	灵车	后排整体模块				√		
2000	凯迪拉克	灵车	驾驶员座车门模块	√	√	√	√	√	
2000	凯迪拉克	灵车	乘客座车门模块	√	√	√	√		
2000	凯迪拉克	灵车	驾驶员车门开关	√	√	√	√		
2000	凯迪拉克	灵车	DRP/ABS/TCS		√	√	√	√	
2000	凯迪拉克	大型高级轿车	动力总成	√	√	√	√	√	0493
2000	凯迪拉克	大型高级轿车	放大器(Delco)		√	√	√	√	0664 0618 0619 0604 0628 0650 0586 0630 0667 0671 0578 0579 0525 0605 0691 0692
2000	凯迪拉克	大型高级轿车	后排温度控制面板		√	√	√	√	
2000	凯迪拉克	大型高级轿车	OnStar	√	√	√	√		0683
2000	凯迪拉克	大型高级轿车	驾驶员座车门模块	√	√	√	√	√	
2000	凯迪拉克	大型高级轿车	乘客座车门模块	√	√	√	√		
2000	凯迪拉克	大型高级轿车	驾驶员车门开关	√	√	√	√		
2000	凯迪拉克	大型高级轿车	左中活门模块	√	√	√	√	√	
2000	凯迪拉克	大型高级轿车	左后车门模块	√	√	√	√	√	
2000	凯迪拉克	大型高级轿车	右中活门模块	√	√	√	√	√	
2000	凯迪拉克	大型高级轿车	右后车门模块	√	√	√	√	√	
2000	凯迪拉克	大型高级轿车	DRP/ABS/TCS		√	√	√	√	
1999	凯迪拉克	Catera	动力总成	√	√	√	√	√	0723
1999	凯迪拉克	Catera	遥控功能执行器		√	√	√		

1999	凯迪拉克	Catera	车身控制模块				√		0628
1999	凯迪拉克	Catera	BCM/RFA		√	√		√	0711
1999	凯迪拉克	Catera	收音机		√	√	√	√	0671 0525
1999	凯迪拉克	Catera	Onstar (VS-3B)		√	√	√		
1999	凯迪拉克	Catera	蜂窝式电话		√	√	√		0684
1999	凯迪拉克	Catera	OnStar		√	√	√	√	0683
1999	凯迪拉克	Catera	ABS		√	√	√	√	
1999	凯迪拉克	Deville	动力总成	√	√	√	√	√	0723
1999	凯迪拉克	Deville	车身控制模块		√	√	√	√	0684 0697 0698 0699 0700 0701 0682
1999	凯迪拉克	Deville	收音机		√	√	√	√	0702 0525
1999	凯迪拉克	Deville	OnStar		√	√	√		0683
1999	凯迪拉克	Deville	Onstar (VS-3B)		√	√	√		
1999	凯迪拉克	Deville	蜂窝式电话		√	√	√	√	0697 0698 0699 0700 0701 0682
1999	凯迪拉克	Deville	Delco/XT00L ABS/TCS		√	√		√	0641 0506
1999	凯迪拉克	Deville	Magna转向		√	√			
1999	凯迪拉克	Deville	ABS/TCS BLW ICCS2		√	√		√	0641 0506
1999	凯迪拉克	Eldorado	动力总成	√	√	√	√	√	0723
1999	凯迪拉克	Eldorado	车身控制模块		√	√	√	√	0684 0697 0698 0699 0700 0701 0682
1999	凯迪拉克	Eldorado	收音机		√	√	√	√	0702 0525
1999	凯迪拉克	Eldorado	OnStar		√	√	√		0683
1999	凯迪拉克	Eldorado	Onstar (VS-3B)		√	√	√		
1999	凯迪拉克	Eldorado	Delco/XT00L ABS/TCS		√	√		√	0641 0506
1999	凯迪拉克	Eldorado	Magna转向		√	√			
1999	凯迪拉克	Seville	动力总成	√	√	√	√	√	0723
1999	凯迪拉克	Seville	蜂窝式电话		√	√	√		

1999	凯迪拉克	Seville	放大器(Bose)		√	√	√	√	0614 0664 0615 0617 0686 0687 0604 0685 0628 0651 0725 0586 0671 0671 0587 0525 0604 0726 0691 0692
1999	凯迪拉克	Seville	记忆座椅模块		√	√	√	√	
1999	凯迪拉克	Seville	遥控功能启动		√	√	√		0727
1999	凯迪拉克	Seville	OnStar		√	√	√		0683
1999	凯迪拉克	Seville	Onstar (VS-3B)		√	√	√	√	0614 0664 0615 0617 0686 0687 0604 0685 0628 0651 0725 0586 0671 0671 0587 0525 0604 0726 0691 0692
1999	凯迪拉克	Seville	ABS/TCS BLW ICCS2		√	√		√	0641 0506
1999	凯迪拉克	Escalade - AWD	动力总成	√	√	√	√	√	
1999	凯迪拉克	Escalade - AWD	遥控接收器		√	√	√	√	
1999	凯迪拉克	Escalade - AWD	OnStar		√	√	√		0683
1999	凯迪拉克	Escalade - AWD	Onstar (VS-3B)		√	√	√	√	0683
1999	凯迪拉克	Escalade - AWD	电控可变喷口		√	√	√		
1999	凯迪拉克	Escalade - AWD	4WAL 3传感器		√	√	√	√	
1999	凯迪拉克	灵车	动力总成	√	√	√	√	√	0493
1999	凯迪拉克	灵车	车身控制模块		√	√	√	√	0684 0697 0698 0699 0700 0701 0682
1999	凯迪拉克	灵车	收音机						0702
1999	凯迪拉克	灵车	Delco/XT00L ABS/TCS		√	√		√	0641 0506
1999	凯迪拉克	大型高级轿车	动力总成	√	√	√	√	√	0493
1999	凯迪拉克	大型高级轿车	车身控制模块		√	√	√	√	0684 0697 0698 0699 0700 0701 0682
1999	凯迪拉克	大型高级轿车	收音机						0702
1999	凯迪拉克	大型高级轿车	Delco/XT00L ABS/TCS		√	√		√	0641 0506



1998	凯迪拉克	Catera	动力总成	√	√	√	√	√	
1998	凯迪拉克	Catera	遥控功能执行器		√	√	√		
1998	凯迪拉克	Catera	车身控制模块		√	√	√	√	0711 0628
1998	凯迪拉克	Catera	收音机		√	√	√	√	0525
1998	凯迪拉克	Catera	阻断器					√	
1998	凯迪拉克	Catera	蜂窝式电话		√	√	√		0684
1998	凯迪拉克	Catera	OnStar		√	√	√		0683
1998	凯迪拉克	Catera	ABS		√	√	√	√	
1998	凯迪拉克	Deville	动力总成	√	√	√	√	√	0724 0723
1998	凯迪拉克	Deville	车身控制模块		√	√	√	√	0684 0697 0698 0699 0700 0701 0682
1998	凯迪拉克	Deville	收音机		√	√	√	√	0702 0525
1998	凯迪拉克	Deville	OnStar		√	√	√		0683
1998	凯迪拉克	Deville	蜂窝式电话		√	√	√	√	0697 0698 0699 0700 0701 0682
1998	凯迪拉克	Deville	ABS/TCS BLW ICCS2		√	√		√	0641 0506
1998	凯迪拉克	Eldorado	动力总成	√	√	√	√	√	0724 0723
1998	凯迪拉克	Eldorado	车身控制模块		√	√	√	√	0684 0697 0698 0699 0700 0701 0682
1998	凯迪拉克	Eldorado	收音机		√	√	√	√	0702 0525
1998	凯迪拉克	Eldorado	OnStar		√	√	√		0683
1998	凯迪拉克	Seville	动力总成	√	√	√	√	√	0723
1998	凯迪拉克	Seville	蜂窝式电话		√	√			
1998	凯迪拉克	Seville	放大器 (Bose)		√	√	√	√	0614 0664 0615 0617 0686 0687 0604 0685 0628 0651 0725 0586 0671 0671 0587 0525 0604 0726 0691 0692
1998	凯迪拉克	Seville	记忆座椅模块		√	√	√	√	
1998	凯迪拉克	Seville	遥控功能启动		√	√	√		0727
1998	凯迪拉克	Seville	OnStar		√	√	√	√	0683
1998	凯迪拉克	Seville	ABS/TCS BLW ICCS2		√	√		√	0641 0506

1998	凯迪拉克	灵车	动力总成	√	√	√	√	√	0493
1998	凯迪拉克	灵车	车身控制模块		√	√	√	√	0684 0697 0698 0699 0700 0701 0682
1998	凯迪拉克	灵车	收音机						0702
1998	凯迪拉克	灵车	Delco/XT00L ABS/TCS		√	√		√	0641 0506
1998	凯迪拉克	大型高级轿车	动力总成	√	√	√	√	√	0493
1998	凯迪拉克	大型高级轿车	车身控制模块		√	√	√	√	0684 0697 0698 0699 0700 0701 0682
1998	凯迪拉克	大型高级轿车	收音机						0702
1998	凯迪拉克	大型高级轿车	Delco/XT00L ABS/TCS		√	√		√	0641 0506
1997	凯迪拉克	Concours	动力总成	√	√	√	√	√	0723
1997	凯迪拉克	Concours	车身控制模块		√	√	√	√	0684 0697 0698 0699 0700 0701 0682
1997	凯迪拉克	Concours	收音机				√		
1997	凯迪拉克	Concours	蜂窝式电话		√	√	√	√	0702
1997	凯迪拉克	Concours	Magna转向		√	√			
1997	凯迪拉克	Concours	ABS		√	√		√	0641 0506
1997	凯迪拉克	Deville	动力总成	√	√	√	√	√	0723
1997	凯迪拉克	Deville	车身控制模块		√	√	√	√	0684 0697 0698 0699 0700 0701 0682
1997	凯迪拉克	Deville	收音机				√		
1997	凯迪拉克	Deville	蜂窝式电话		√	√	√	√	0702
1997	凯迪拉克	Deville	Magna转向		√	√			
1997	凯迪拉克	Deville	ABS		√	√		√	0641 0506
1997	凯迪拉克	Eldorado	动力总成	√	√	√	√	√	0723
1997	凯迪拉克	Eldorado	车身控制模块		√	√	√	√	0684 0697 0698 0699 0700 0701 0682
1997	凯迪拉克	Eldorado	收音机				√		
1997	凯迪拉克	Eldorado	蜂窝式电话		√	√	√	√	0702
1997	凯迪拉克	Eldorado	Magna转向		√	√			
1997	凯迪拉克	Eldorado	ABS		√	√		√	0641 0506

1997	凯迪拉克	Seville	动力总成	√	√	√	√	√	0723
1997	凯迪拉克	Seville	车身控制模块		√	√	√	√	0684 0697 0698 0699 0700 0701 0682
1997	凯迪拉克	Seville	收音机				√		
1997	凯迪拉克	Seville	蜂窝式电话		√	√	√	√	0702
1997	凯迪拉克	Seville	Magna转向		√	√			
1997	凯迪拉克	Seville	ABS		√	√		√	0641 0506
1997	凯迪拉克	灵车	动力总成	√	√	√	√	√	0493
1997	凯迪拉克	灵车	车身控制模块		√	√	√	√	0684 0697 0698 0699 0700 0701 0682 0702
1997	凯迪拉克	灵车	收音机				√	√	
1997	凯迪拉克	灵车	Delco/XT00L ABS/TCS		√	√		√	0641 0506
1997	凯迪拉克	大型高级轿车	动力总成	√	√	√	√	√	0493
1997	凯迪拉克	大型高级轿车	车身控制模块		√	√	√	√	0684 0697 0698 0699 0700 0701 0682 0702
1997	凯迪拉克	大型高级轿车	收音机				√	√	
1997	凯迪拉克	大型高级轿车	Delco/XT00L ABS/TCS		√	√		√	0641 0506
1996	凯迪拉克	Concours	动力总成	√	√	√	√	√	0724
1996	凯迪拉克	Concours	车身控制模块		√	√	√	√	0698 0701
1996	凯迪拉克	Concours	收音机		√	√	√	√	0698 0701
1996	凯迪拉克	Concours	CVRSS/ELC		√	√	√	√	
1996	凯迪拉克	Deville	动力总成	√	√	√	√	√	0724
1996	凯迪拉克	Deville	车身控制模块		√	√	√	√	0698 0701
1996	凯迪拉克	Deville	收音机		√	√	√	√	0698 0701
1996	凯迪拉克	Deville	CVRSS/ELC		√	√	√	√	
1996	凯迪拉克	Eldorado	动力总成	√	√	√	√	√	0724
1996	凯迪拉克	Eldorado	车身控制模块		√	√	√	√	0698 0701
1996	凯迪拉克	Eldorado	收音机		√	√	√	√	0698 0701
1996	凯迪拉克	Eldorado	CVRSS/ELC		√	√	√	√	
1996	凯迪拉克	Fleetwood	动力总成	√	√	√	√	√	
1996	凯迪拉克	Seville	动力总成	√	√	√	√	√	0724
1996	凯迪拉克	Seville	车身控制模块		√	√	√	√	0698 0701
1996	凯迪拉克	Seville	收音机		√	√	√	√	0698 0701

1996	凯迪拉克	Seville	CVRSS/ELC		√	√	√	√	
------	------	---------	-----------	--	---	---	---	---	--

*XTOOL*

## 特殊功能列表

编号	功能名称
SP0000	1-2 换档适配数据
SP0001	14V 电源模块
SP0002	ABS Motor
SP0003	AWD故障禁用计数器重置
SP0004	B237D方便进入座椅位置传感器 - 驾驶员读入
SP0005	B237P方便进入座椅位置传感器 - 乘客读入
SP0006	HO2S加热器电阻读入值重置
SP0007	HVAC 执行器学习
SP0008	MOST总线诊断起始点
SP0009	PTO运行模式
SP0010	WLAN服务集标识符（SSID）重置
SP0011	WLAN密码重置
SP0012	备用蓄电池测试
SP0013	备用驻车锁止执行器解除警报
SP0014	变速器档位范围控制模块档位范围电机位置读入
SP0015	变速器读入数据
SP0016	变速器适配压力重置
SP0017	变速器维修保养快速读入
SP0018	变速器自适应扭矩重置
SP0019	变速器自适应值读入
SP0020	变速箱档位选择杆学习空档位置
SP0021	变速箱电磁阀校准预设
SP0022	变速箱换档
SP0023	变速箱离合器1回位弹簧读入
SP0024	变速箱离合器1体积读入
SP0025	变速箱离合器2回位弹簧读入
SP0026	变速箱离合器2体积读入
SP0027	变速箱离合器3回位弹簧读入
SP0028	变速箱离合器3体积读入

SP0029	变速箱离合器4回位弹簧读入
SP0030	变速箱离合器4体积读入
SP0031	变速箱离合器5回位弹簧读入
SP0032	变速箱离合器5体积读入
SP0033	变速箱离合器读入状态
SP0034	变速箱适配压力复位
SP0035	变速箱学习
SP0036	变速箱油寿命重置
SP0037	变速箱状态范围，促动器学习
SP0038	不带座椅安全带预紧器 (-A70) 的手动门锁 (-AU3)(-AU4)
SP0039	不带座椅安全带预张紧器 (-A70) 的电动门锁 (AU3)
SP0040	不带座椅安全带预张紧器 (-A70) 的自动电动门锁 (AU4)
SP0041	残留有附件动力
SP0042	柴油微粒滤清器/催化转化器2重置
SP0043	柴油微粒滤清器维修再生
SP0044	柴油微粒滤清器压力传感器重置
SP0045	柴油微粒滤清器重置
SP0046	车道偏离警告指示灯
SP0047	车距感应巡航控制模块
SP0048	车辆健康数据上传
SP0049	车辆前方摄像头读入
SP0050	车辆倾斜传感器
SP0051	车辆识别码位数10-17 右侧前照灯远光灯控制模块
SP0052	车辆识别码位数10-17 左侧前照灯远光灯控制模块
SP0053	车辆型号
SP0054	车内物品防盗 - 车外灯闪烁
SP0055	车内物品防盗 - 喇叭蜂鸣声/车门锁芯正在解除
SP0056	乘客舱加热器冷却液控制电磁阅读入
SP0057	乘客存在传感器学习
SP0058	催化剂1重置
SP0059	催化剂测试
SP0060	催化剂重置

SP0061	大气压力传感器重置
SP0062	带座椅安全带预紧器 (A70) 的手动门锁 (-AU3)(-AU4)
SP0063	带座椅安全带预张紧器 (A70) 的电动门锁 (AU3)
SP0064	带座椅安全带预张紧器 (A70) 的自动电动门锁 (AU4)
SP0065	代码索引
SP0066	怠速调节
SP0067	怠速读入
SP0068	怠速空气控制重置
SP0069	怠速控制重置
SP0070	氮氧化物传感器1重置
SP0071	氮氧化物传感器2重置
SP0072	氮氧化物催化剂还原剂负荷值重置
SP0073	氮氧化物催化剂重置
SP0074	氮氧化物吸附型催化转化器数据重置
SP0075	氮氧化物吸附型催化转化器重置
SP0076	档位传感器读入
SP0077	档位选择器空档位置读入
SP0078	倒车驻车锁执行器预备
SP0079	电动汽车可行驶里程重置
SP0080	动力转向软制动读入
SP0081	动力转向软制动重置
SP0082	动力转向压力传感器读入
SP0083	读取 LIN 总线设备 ID 信息
SP0084	读入的数值重置
SP0085	发动机机油类型设置
SP0086	发动机机油寿命重置
SP0087	发动机控制模块重置
SP0088	发动机序列号
SP0089	方向盘角度传感器居中
SP0090	方向盘角度传感器学习
SP0091	方向盘转角传感器读入
SP0092	方向盘转角传感器对中



SP0093	方向盘转角传感器重置
SP0094	飞轮读入
SP0095	废气流量控制阀读入
SP0096	废气温度传感器读入
SP0097	废气温度传感器重置
SP0098	废气再循环阀读入
SP0099	分动箱离合器标识符
SP0100	分动箱离合器温度过高计数器重置
SP0101	辅助步进马达学习
SP0102	复位PTO抑制和停用历史
SP0103	复位动力转向软制动
SP0104	复位方向盘角度传感器
SP0105	复位功能
SP0106	复位已学习的数值
SP0107	复制并还原胎压监测信息
SP0108	高压燃油泵读入
SP0109	高压燃油更正重置
SP0110	个性化
SP0111	横摆率传感器读入
SP0112	横摆率传感器重置
SP0113	后差速器离合器校准运行值设置
SP0114	后悬架位置传感器，实际高度
SP0115	环境空气温度计算重置
SP0116	环境温度即时更新
SP0117	还原剂储液罐液位重置
SP0118	还原剂喷射器重置
SP0119	还原剂系统数据重置
SP0120	还原剂系统重置
SP0121	恢复出厂设置
SP0122	混合动力/电动汽车蓄电池接触器打开原因重置
SP0123	混合动力/电动汽车蓄电池组充电自适应读入重置
SP0124	混合动力/电动汽车蓄电池组冷却液控制电磁阅读入

SP0125	混合动力/电动汽车蓄电池组容量读入
SP0126	混合动力/电动汽车蓄电池组容量重置
SP0127	混合动力/电动汽车蓄电池组数据重置
SP0128	计算的燃油经济性设置
SP0129	加热/通风/空调后吹配置
SP0130	加热型氧传感器读入
SP0131	加热型氧传感器读入值重置
SP0132	加热型氧传感器加热器读入
SP0133	加速踏板位置读入
SP0134	检测到碰撞事件后重设高压禁用请求
SP0135	检查/维护数据
SP0136	减压系统
SP0137	将喷油器流量标识符从发动机控制模块复制到预热塞控制模块
SP0138	将喷油器流量标识符从预热塞复制到发动机控制模块
SP0139	节气门体怠速空气流量补偿重置
SP0140	节气门位置读入
SP0141	节气门执行器重置
SP0142	紧急报警
SP0143	进气流量阀读入
SP0144	进气系统读入数值重置
SP0145	警车车速修正系数
SP0146	举升门最大开启位置读入
SP0147	空档位置传感器读入
SP0148	空调压缩机速度
SP0149	空调指示灯
SP0150	控制模块重置
SP0151	控制模块自测
SP0152	控制模块自测试
SP0153	离合器冲洗
SP0154	离合器过度滑转数据重置
SP0155	离合器控制模块/后部驱动系统匹配识别设置
SP0156	离合器踏板位置读入

SP0157	离合器位置学习
SP0158	里程表设置
SP0159	轮胎类型/压力选择
SP0160	轮胎压力传感器学习
SP0161	密钥卡1
SP0162	密钥卡2
SP0163	密钥卡3
SP0164	密钥卡4
SP0165	密钥卡5
SP0166	密钥卡6
SP0167	密钥卡7
SP0168	密钥卡8
SP0169	免提提升门传感器控制模块校准
SP0170	模块设置
SP0171	排气后处理燃油喷射器重置
SP0172	配置新模块
SP0173	喷油器流速编程
SP0174	偏航角速度传感器复位
SP0175	偏航角速度传感器学习
SP0176	平均燃油时效重置
SP0177	启用展开回路
SP0178	气缸1喷油器流量标识符
SP0179	气缸1燃油喷射器纠正值重置
SP0180	气缸2喷油器流量标识符
SP0181	气缸2燃油喷射器纠正值重置
SP0182	气缸3喷油器流量标识符
SP0183	气缸3燃油喷射器纠正值重置
SP0184	气缸4喷油器流量标识符
SP0185	气缸4燃油喷射器纠正值重置
SP0186	气缸5喷油器流量标识符
SP0187	气缸5燃油喷射器纠正值重置
SP0188	气缸6喷油器流量标识符

SP0189	气缸6燃油喷射器纠正值重置
SP0190	气缸7喷油器流量标识符
SP0191	气缸7燃油喷射器纠正值重置
SP0192	气缸8喷油器流量标识符
SP0193	气缸8燃油喷射器纠正值重置
SP0194	气缸停用废气流量阀学习
SP0195	前大灯高度调节传感器读入
SP0196	前视摄像机学习
SP0197	前视摄像头读入
SP0198	前悬架位置传感器，实际高度
SP0199	清除/编程所有密钥卡
SP0200	清除变速箱计数器
SP0201	清除乘客车窗学习的数值
SP0202	清除固定的高电压DTC
SP0203	清除驾驶员车窗学习的数值
SP0204	清除所有密钥卡
SP0205	清除停用的历史数据
SP0206	清除右后车窗学习的数值
SP0207	清除主动拉力补偿学习极限
SP0208	清除左后车窗学习的数值
SP0209	曲轴位置变化读入
SP0210	曲轴位置磁阻轮读入
SP0211	取消摄像头读入
SP0212	燃油泵修正重置
SP0213	燃油成分重置
SP0214	燃油导轨泄压阀读入值重置
SP0215	燃油导轨压力传感器复位
SP0216	燃油导轨压力传感器或燃油导轨读入
SP0217	燃油调节复位
SP0218	燃油经济性重置
SP0219	燃油滤清器寿命重置
SP0220	燃油喷射器纠正值预设

SP0221	燃油喷射少量数据重置
SP0222	燃油少量喷射读入
SP0223	燃油修正重置
SP0224	燃油压力调节器读入
SP0225	刹车压力传感器校正
SP0226	删除代客泊车模式
SP0227	手动车门锁（-AU3）（-AU4）
SP0228	手动维修断路器保险丝寿命重置
SP0229	手刹车校准
SP0230	数据显示屏
SP0231	数字音响接收器控制模块
SP0232	所有气缸燃油喷射器纠正值重置
SP0233	胎压传感器信号重置
SP0234	胎压选择
SP0235	添加/更换密钥卡
SP0236	停止/起动电容器健康状态重置
SP0237	涡轮增压器读入
SP0238	涡轮增压器读入值重置
SP0239	下一可用插槽
SP0240	显示发动机控制模块和预热塞控制模块喷油器流量标识符
SP0241	信息显示/信息娱乐面板复位
SP0242	蓄电池传感器模块读入
SP0243	蓄电池传感器模组学习
SP0244	蓄能电容器读入
SP0245	悬架位置传感器，实际高度
SP0246	选项配置
SP0247	学习CAN总线配置
SP0248	学习变速箱自适应值
SP0249	学习车辆识别码
SP0250	学习动力转向软制动
SP0251	学习功能
SP0252	学习节气门位置

SP0253	学习进气电磁阀
SP0254	学习尾门最大开启位置
SP0255	一氧化碳调节
SP0256	已计算燃油经济性设置
SP0257	预热塞学习
SP0258	远程车辆启动停用历史重置
SP0259	远程车速限制重置
SP0260	远程雷达传感器学习调校
SP0261	在 BCM 中设置 SDM 零件号
SP0262	直流充电停用重置
SP0263	制动踏板位置传感器读入
SP0264	制动液压系统传感器读入
SP0265	质量空气流量传感器读入
SP0266	重置历史缓冲
SP0267	重置青少年驾驶员钥匙PIN码
SP0268	重置事件记录
SP0269	重置制造商启用计数器
SP0270	主动警报
SP0271	驻车辅助传感器读入
SP0272	驻车制动重置
SP0273	转向机读入值重置
SP0274	转向机更换程序
SP0275	装配厂模式
SP0276	自动制动激活信号
SP0277	自适应压力控制学习
SP0278	纵向加速传感器复位
SP0279	组装厂排放和燃油经济性测试
SP0280	制动踏板位置传感器读入
SP0281	前大灯高度调节传感器读入
SP0282	清除/编程所有密钥卡
SP0283	下一可用插槽
SP0284	密钥卡1

SP0285	密钥卡2
SP0286	密钥卡3
SP0287	密钥卡4
SP0288	密钥卡5
SP0289	密钥卡6
SP0290	密钥卡7
SP0291	密钥卡8
SP0292	蓄电池传感器模组学习
SP0293	清除驾驶员车窗学习的数值
SP0294	清除乘客车窗学习的数值
SP0295	清除左后车窗学习的数值
SP0296	清除右后车窗学习的数值
SP0297	读取LIN总线设备ID信息
SP0298	胎压传感器读入
SP0299	胎压传感器信号重置
SP0300	轮胎类型/压力选择
SP0301	CAN总线配置读入
SP0302	变速器维修保养快速读入
SP0303	配置新模块
SP0304	燃油调节复位
SP0305	曲轴位置偏差读入
SP0306	HO2S 加热器学习
SP0307	怠速读入
SP0308	发动机油寿命复位
SP0309	遥控车辆起动停用历史记录重置
SP0310	学习可调踏板的行程限制
SP0311	HVAC执行器读入
SP0312	加热/通风/空调后吹配置
SP0313	刹车压力传感器校正
SP0314	方向盘角度传感器学习
SP0315	横摆率传感器读入
SP0316	驻车制动器校准



SP0317	悬架位置传感器，实际高度
SP0318	远程车速限制重置
SP0319	车辆健康数据上传
SP0320	WLAN密码重置
SP0321	WLAN服务集标识符（SSID）重置
SP0322	乘客感知传感器读入
SP0323	离合器踏板位置学习
SP0324	空档位置传感器读入
SP0325	燃油泵修正重置
SP0326	方向盘转角传感器对中
SP0327	变速器适配压力重置
SP0328	举升门最大开启位置读入
SP0329	清除停用的历史数据
SP0330	前视摄像机学习
SP0331	环境温度即时更新
SP0332	在车身控制模块中设置充气式约束系统感应和诊断模块零件号
SP0333	清除所有密钥卡
SP0334	离合器控制模块/后部驱动系统匹配识别设置
SP0335	数字式收音机控制模块
SP0336	变速箱档位选择杆学习空档位置
SP0337	燃油成分复位
SP0338	停止/起动电容器健康状态重置
SP0339	AWD故障禁用计数器重置
SP0340	远程雷达传感器读入调校
SP0341	免提提升门传感器控制模块校准
SP0342	删除代客泊车模式
SP0343	控制模块重置
SP0344	信息显示/信息娱乐面板重置
SP0345	废气流量控制阀读入
SP0346	气缸停用废气流量阀学习
SP0347	距离感应巡航控制模块
SP0348	自适应压力控制读入

SP0349	横摆率传感器重置
SP0350	档位传感器学习
SP0351	分动箱离合器标识符
SP0352	分动箱离合器温度过高计数器重置
SP0353	车辆型号
SP0354	动力转向软制动读入
SP0355	后悬架位置传感器，实际高度
SP0356	前悬架位置传感器，实际高度
SP0357	复位缓冲器历史
SP0358	后差速器离合器校准运行值设置
SP0359	变速箱状态范围，促动器学习
SP0360	驻车辅助传感器读入
SP0361	复位已学习的数值
SP0362	混合动力/EV蓄电池组冷却液控制电磁阀学习
SP0363	混式/EV蓄电池组容量学习
SP0364	乘用车厢加热器冷却液控制电磁阀学习
SP0365	复位燃油经济性
SP0366	混合动力/电动汽车蓄电池接触器打开原因复位
SP0367	混合动力/电动汽车（EV）蓄电池组充电自适应读入重置
SP0368	混合动力/EV蓄电池组数据复位
SP0369	手动维修断路器保险丝寿命重置
SP0370	平均燃油时效重置
SP0371	电子制动控制模块读入
SP0372	方向盘转角传感器重置
SP0373	燃油导轨泄压阀学习值重置
SP0374	复位怠速控制
SP0375	发动机控制模块复位
SP0376	车速表校准
SP0377	残留有附件动力
SP0378	学习节气门位置
SP0379	自动制动激活信号
SP0380	变速器油寿命重置

SP0381	加速踏板位置读入
SP0382	学习曲轴磁阻分配轮位置
SP0383	柴油微粒滤清器压力传感器读入
SP0384	废气再循环阀读入
SP0385	废气温度传感器读入
SP0386	飞轮读入
SP0387	燃油导轨压力传感器或燃油导轨学习
SP0388	加热型氧传感器读入
SP0389	进气流量阀读入
SP0390	质量空气质量传感器读入
SP0391	涡轮增压器学习
SP0392	柴油颗粒滤清器复位
SP0393	预热塞模块重置
SP0394	柴油颗粒滤清器服务再生
SP0395	检查/维护数据
SP0396	计算的燃油经济性设置
SP0397	喷油器流速编程
SP0398	环境空气温度计算重置
SP0399	催化转换器1重置
SP0400	柴油微粒滤清器/催化转换器2重置
SP0401	DPF压力传感器重置
SP0402	发动机序列号
SP0403	燃油滤清器寿命重置
SP0404	氮氧化物催化剂重置
SP0405	氮氧化物催化剂还原剂装载值重置
SP0406	氮氧化物传感器1重置
SP0407	氮氧化物传感器2重置
SP0408	还原剂储液罐液位复位
SP0409	还原剂喷射器重置
SP0410	还原剂系统数据复位
SP0411	还原剂系统重置
SP0412	显示发动机控制模块和预热塞控制模块喷油器流量标识符

SP0413	气缸1喷油器流量标识符
SP0414	气缸2喷油器流量标识符
SP0415	气缸3喷油器流量标识符
SP0416	气缸4喷油器流量标识符
SP0417	气缸5喷油器流量标识
SP0418	气缸6喷油器流量标识
SP0419	气缸7喷油器流量标识
SP0420	气缸8喷射器流量标识
SP0421	将喷油器流量标识符从预热塞复制到发动机控制模块
SP0422	将喷油器流量标识符从发动机控制模块复制到预热塞控制模块
SP0423	气缸1喷油器纠正值复位
SP0424	气缸2喷油器纠正值复位
SP0425	气缸3喷油器纠正值复位
SP0426	气缸4喷油器纠正值复位
SP0427	气缸5喷油器纠正值复位
SP0428	气缸6喷油器纠正值复位
SP0429	气缸7喷油器纠正值复位
SP0430	气缸8喷油器纠正值复位
SP0431	所有气缸喷油器纠正值复位
SP0432	喷油器纠正值预设
SP0433	预热塞学习
SP0434	一氧化碳调节
SP0435	清除固定的高电压故障诊断代码
SP0436	车载跨接辅助蓄电池计数器重置
SP0437	复位PTO抑制和停用历史
SP0438	恢复出厂设置
SP0439	直流充电禁用重置
SP0440	电动汽车可行驶里程重置
SP0441	怠速调节
SP0442	变速器自适应扭矩重置
SP0443	燃油导轨压力传感器复位
SP0444	动力转向软制动重置

SP0445	学习变速箱自适应值
SP0446	涡轮增压器读入值重置
SP0447	车辆方向摄像头学习
SP0448	燃油压力调节器读入
SP0449	燃油压力调节器快速读入
SP0450	进气歧管通路控制阀读入
SP0451	高压燃油泵读入
SP0452	增压压力传感器读入
SP0453	气缸 1 喷油器
SP0454	气缸 2 喷油器
SP0455	气缸 3 喷油器
SP0456	气缸 4 喷油器
SP0457	车辆倾斜传感器
SP0458	代码索引
SP0459	燃油喷射少量数据重置
SP0460	燃油少量喷射读入
SP0461	触媒复位
SP0462	排气温度传感器复位
SP0463	怠速空气控制重置
SP0464	节气门执行器重置
SP0465	优先漫游清单更新
SP0466	模块设置
SP0467	未连接
SP0468	已连接
SP0469	选项配置
SP0470	音频代码索引
SP0471	个性化
SP0472	总油耗复位
SP0473	带座椅安全带预张紧器（A70）的自动电动门锁（AU4）
SP0474	不带座椅安全带预张紧器（-A70）的自动电动门锁（AU4）
SP0475	带座椅安全带预张紧器（A70）的电动门锁（AU3）
SP0476	不带座椅安全带预张紧器（-A70）的电动门锁（AU3）

SP0477	手动车门锁（-AU3）（-AU4）
SP0478	启用展开回路
SP0479	清除变速器计数器
SP0480	离合器位置读入
SP0481	离合器冲洗
SP0482	减压系统
SP0483	变速器读入
SP0484	燃油喷射器读入
SP0485	Low Speed Target Pressure
SP0486	High Speed Target Pressure
SP0487	Minimum Telltale Pressure
SP0488	Safe Tellale Pressure
SP0489	Low Speed Threshold
SP0490	High Speed Threshold
SP0491	Setup Module DTCs
SP0492	还原
SP0493	曲轴位置偏差学习
SP0494	PRL更新
SP0495	设置语言
SP0496	失窃车辆减速清除
SP0497	设置BCM中的SDM主密钥
SP0498	启用倾斜警报传感器
SP0499	BPP传感器校准
SP0500	后吹风选项
SP0501	数据记录器
SP0502	AudioPilot测试
SP0503	推出
SP0504	电视区域锁定
SP0505	电视区域选择
SP0506	自动排气
SP0507	CO调整(仅对有铅燃油)
SP0508	换到中性模式

SP0509	DPF重设置更换ECM
SP0510	读出传感器位置
SP0511	使用轮胎压力工具读出传感器位置
SP0512	调零乘客监测系统
SP0513	复制粘贴TPM信息
SP0514	轮胎类型/压力选择
SP0515	于BCM设置SDM零件号
SP0516	DRR设置
SP0517	乘员就座传感器感知
SP0518	自动车门开锁
SP0519	钥匙控制件在车内警告
SP0520	被动车门锁定
SP0521	设置新的RCDLR
SP0522	转向柱校准
SP0523	设置新HVAC
SP0524	收音机设置
SP0525	VIN再读出
SP0526	HVAC环境温度显示
SP0527	电动车窗马达编程
SP0528	数码收音机
SP0529	收音机RPO选择
SP0530	CCM RDS匹配ID
SP0531	清除制造商启用计数器
SP0532	缓冲器止点
SP0533	加速传感器重设
SP0534	BMC主活塞位置重读出
SP0535	EBCM重读出
SP0536	转向机构位置/扭矩传感器校准
SP0537	预载乘客监测系统
SP0538	发动机序列号
SP0539	获取和恢复数据
SP0540	喷油嘴流速编程



SP0541	设置新ROS
SP0542	PTO选装件
SP0543	ECM PTO选装件
SP0544	重设定ECM
SP0545	重设定断路器
SP0546	重设定车辆制造设置
SP0547	中东速度偏置(UC2)
SP0548	巴西装置(CV2)
SP0549	模块设置
SP0550	于BCM设置SDM串行数字
SP0551	编程VIN
SP0552	调音器校正
SP0553	导航选项
SP0554	变速器类型
SP0555	禁用/启用安全车
SP0556	自动门开锁触发器
SP0557	延后锁定
SP0558	被动车门开锁
SP0559	在仪表盘中设置SDM零件号
SP0560	禁止DTC
SP0561	蓝牙
SP0562	系统配置
SP0563	PSCM校准操作
SP0564	新执行器设置步骤
SP0565	编程电话号码
SP0566	复合电池充电小时数
SP0567	混合电池放电安培小时
SP0568	消除收发器钥匙
SP0569	座椅安全带蜂鸣
SP0570	读出轮胎压力传感器读数
SP0571	发动机停机
SP0572	国家代码

SP0573	警钟装置水平
SP0574	警钟装置高音量
SP0575	警钟装置加大高音量
SP0576	警钟装置正常音量
SP0577	警钟装置正常加大音量
SP0578	AM通过A停止
SP0579	FM通过A停止
SP0580	IPC 设置
SP0581	U85
SP0582	UZ6
SP0583	驾驶员信息显示屏选项
SP0584	校正模块
SP0585	VCIM设置
SP0586	选装模块
SP0587	地区代码选择项
SP0588	新轮胎/车轮基本尺寸/增压器信息
SP0589	设置IPC中的SDM零件编号
SP0590	于IPC设置SDM序列号
SP0591	频率设置
SP0592	步骤1
SP0593	步骤2
SP0594	北美
SP0595	中东
SP0596	转向调节选择
SP0597	偏摆速率传感器重校准
SP0598	BCM复制和刷新
SP0599	降低压力驱动
SP0600	IPC重新校正
SP0601	燃油喷射流量
SP0602	车辆速度限制
SP0603	导航声音
SP0604	于DIM设置SDM序列号

SP0605	设置DIM中的SDM零件编号
SP0606	长波
SP0607	搜索波段
SP0608	车辆类型
SP0609	读出门区模块VIN
SP0610	干扰警报传感器1部分
SP0611	倾斜传感器1部分
SP0612	报警警笛模块1部分
SP0613	叩击换挡
SP0614	销售地
SP0615	各种选装件2
SP0616	可变作用转向机构
SP0617	右侧驾驶
SP0618	个人化设置选择项
SP0619	通用防盗
SP0620	干扰警报传感器2部分
SP0621	倾斜传感器2部分
SP0622	报警警笛模块2部分
SP0623	微光识别指示器
SP0624	前雾灯类型
SP0625	DRL选装件
SP0626	周边照明
SP0627	TPM选项启用
SP0628	新VIN
SP0629	轮胎旋转程序
SP0630	后吹风
SP0631	重新校正
SP0632	附加车轮规格设置
SP0633	清除记忆并编程所有钥匙控制件
SP0634	CTD操作
SP0635	钥匙控制件反馈
SP0636	防盗琐LED

SP0637	选装件配置
SP0638	燃油喷油器平衡
SP0639	安全带搭扣提示
SP0640	预警报选装件
SP0641	电磁阀测试
SP0642	巡航控制选项
SP0643	排气制动器选项
SP0644	换低档保护选项
SP0645	机油容量选项
SP0646	DPM设置
SP0647	优选系统设定
SP0648	ELC微调设定
SP0649	变光继电器
SP0650	输出ID
SP0651	语言
SP0652	AM远距离
SP0653	本地AM
SP0654	FM远距离
SP0655	本地FM
SP0656	钥匙控制件按住时间
SP0657	电子悬架控制
SP0658	导航收音机防盗
SP0659	机油寿命监视器
SP0660	驱动桥降速比
SP0661	快速学习适配进程
SP0662	BCM重新编程
SP0663	设置IPC
SP0664	各种选装件1
SP0665	自动/手动HVAC选装件
SP0666	Magna转向选装件
SP0667	温度偏置
SP0668	负载管理选装件

SP0669	禁用安全带支承DTC
SP0670	导航收音机存在
SP0671	军用或标准时间
SP0672	轮胎压力警告
SP0673	遥控轮胎压力监视器
SP0674	性能换档
SP0675	钥匙控制件个人化设置
SP0676	SCLM设置
SP0677	DTC屏蔽
SP0678	附加充气装置
SP0679	中东地区模式
SP0680	轮胎旋转/传感器更换
SP0681	设置RFA
SP0682	同步IPC和SIR
SP0683	设置新Onstar
SP0684	电子系列号
SP0685	更新DIM中的HVAC较准
SP0686	左侧驾驶员座个人化设置
SP0687	右侧驾驶员座个人化设置
SP0688	BCM RPO重新编程
SP0689	暗光识别指示器重新编程
SP0690	主键重读取
SP0691	设置新VTD模块
SP0692	出口选装件
SP0693	代客停车功能锁定
SP0694	激光唱盘
SP0695	蜂窝式电话
SP0696	A/C压缩机校正
SP0697	选装件A
SP0698	选装件B
SP0699	选装件C
SP0700	选装件D

SP0701	选装件E
SP0702	VIN信息
SP0703	低音频率响应
SP0704	转向角度传感器对中
SP0705	加热器重新校正
SP0706	车门锁
SP0707	车门开锁
SP0708	车门侧壁开关
SP0709	制动踏板
SP0710	点火开关
SP0711	选装件编号0
SP0712	HVAC重新校正卸载
SP0713	TV存在
SP0714	Bose显示器
SP0715	隔离阀测试
SP0716	选装件编号1
SP0717	钥匙控制件1选择项2
SP0718	钥匙控制件1选择项3
SP0719	钥匙控制件2选择项1
SP0720	钥匙控制件2选择项2
SP0721	钥匙控制件2选择项3
SP0722	选装件编号2
SP0723	维修火花滞后重设定
SP0724	里程表重设定
SP0725	计量仪表设置
SP0726	同步TTM和MSM
SP0727	同步MSM和TTM
SP0728	移除/复位模块
SP0729	车辆动态传感器偏置校准
SP0730	清除接近探测禁用原因
SP0731	发动机空气滤清器监视器设置
SP0732	变速器超温计数器重置

SP0733	复位缓冲器历史指令
SP0734	变速箱离合器读入
SP0735	车辆动态传感器1和2偏移校准
SP0736	制动系统柱塞压力升高起始点读入
SP0737	制动系统柱塞电机位置传感器读入
SP0738	制动踏板行程传感器读入
SP0739	前桥制动衬块使用寿命监测重置
SP0740	后桥制动衬块使用寿命监测重置
SP0741	配置/复位功能
SP0742	挂车胎压传感器手动读入
SP0743	方向盘转角传感器偏置校准
SP0744	纵向加速度传感器读入
SP0745	柴油颗粒滤清器再生
SP0746	喷油器纠正复位
SP0747	捕获信息
SP0748	复制并还原数据
SP0749	档位执行器修正读入
SP0750	4WD高低档低档执行器离合器读入
SP0751	距离传感定速控制模块
SP0752	发动机速度/节气门
SP0753	尾门驱动器信息中心消息重置
SP0754	前照灯调平系统悬架修正位置读入
SP0755	备用蓄电池计时器重置
SP0756	发动机空气滤清器使用寿命重置
SP0757	燃油泵驱动器控制模块配置
SP0758	清除代客泊车模式
SP0759	可调踏板软停止读入
SP075A	所有摄像头对齐读入
SP075B	AWD故障停用计数器重置
SP075C	后驱动离合器维修校准设置
SP075D	发动机缸体冷却液阀位置读入
SP075E	发动机冷却液控制阀读入



SP075F	发动机冷却液流控制阀读入
SP0760	涡轮增压器废气门读入
SP0761	发动机冷却液泵数据重置
SP0762	加热器芯冷却液温度传感器重置
SP0763	微粒过滤器重置
SP0764	微粒过滤器压力传感器重置
SP0765	证书合规性材料下载错误计数器重置
SP0766	变速器控制模块重置
SP0767	废气控制阀读入
SP0768	空气过滤器监测设置
SP0769	燃油泵动力控制模块配置
SP076A	修正角重置
SP076B	气缸停用废气控制阀读入
SP076C	清除近程雷达传感器车辆位置
SP076D	可变废气流量控制阀读入
SP076E	车辆纵向加速计传感器读入
SP076F	加热型氧传感器加热器电阻读入值重置
SP0770	发动机缸体冷却液控制阀位置读入
SP0771	涡轮增压器/机械增压器增压控制初始位置读入
SP0772	催化转化器重置
SP0773	高压燃油变量重置
SP0774	氮氧化物催化转化器还原剂加载重置
SP0775	氮氧化物催化转化器重置
SP0776	氮氧化物传感器重置
SP0777	显示ECM喷油器流量标识
SP0778	气缸1燃油喷射器流量标识符
SP0779	气缸2燃油喷射器流量标识符
SP077A	气缸3燃油喷射器流量标识符
SP077B	气缸4燃油喷射器流量标识符
SP077C	气缸5燃油喷射器流量标识符
SP077D	气缸6燃油喷射器流量标识符
SP077E	左前空气弹簧充气

SP077F	右前空气弹簧充气
SP0780	左后空气弹簧充气
SP0781	右后空气弹簧充气
SP0782	左前悬架位置传感器，实际高度
SP0783	右前悬架位置传感器，实际高度
SP0784	左后悬架位置传感器，实际高度
SP0785	右后悬架位置传感器，实际高度
SP0786	将车辆调平至目标高度
SP0787	涡轮增压器叶片位置读入
SP0788	小量燃油喷射读入里程表重置
SP0789	重置
SP078A	安全防盗系统重新读入
SP078B	变速箱离合器6体积读入
SP078C	变速箱离合器6回位弹簧读入
SP078D	维修清洁步骤
SP078E	液压系统渗漏测试
SP078F	驻车制动衬块使用寿命监测重置
SP0790	曲轴位置变磁阻转子环读入值重置
SP0791	复制胎压监测信息
SP0792	胎压传感器手动读入
SP0793	柔性燃料重置
SP0794	转向性能校正
SP0795	动力系统舱盖全开高度重置
SP0796	动力系统舱盖循环计数重置
SP0797	动力系统舱盖保持打开计数器重置
SP0798	动力系统舱盖障碍物计数器重置
SP0799	动力系统舱盖区域计数器重置
SP079A	动力总成舱盖驱动装置读入
SP079B	安全防盗系统重新读入VIN重置
SP079C	无线电收藏重置
SP079D	涡轮增压器增压控制初始位置读入
SP079E	燃油系统自适应重置

SP079F	取力器操作模式设置
SP07A0	取力器运行模式
SP07A1	清除车辆所有DTC
SP07A2	停止/启动电容器控制模块健康状态重置
SP07A3	液压离合器放气
SP07A4	发动机冷却液旁通阀位置读入
SP07A5	气缸1喷油器
SP07A6	气缸2喷油器
SP07A7	气缸3喷油器
SP07A8	气缸4喷油器
SP07A9	电子刹车控制模块学习
SP07AA	总油耗重置
SP07AB	设置时间和日期
SP07AC	温度代码索引
SP07AD	废气再循环冷却器运行时间计数器重置
SP07AE	后差速器离合器读入指令
SP07AF	后部差速器功能测试指令
SP07B0	驱动电机位置传感器补偿值重置
SP07B1	混合动力/电动车蓄电池组容量快速读入
SP07B2	混合动力/电动车蓄电池接触器打开原因记录重置
SP07B3	混合动力/电动车蓄电池直流充电禁用重置
SP07B4	混合动力/电动车蓄电池接口控制模块温度过高重置
SP07B5	混合动力/电动车蓄电池接口控制模块电压传感器电路高电平 - 低电平重置
SP07B6	混合动力/电动车续航里程重置
SP07B7	系统隔离/碰撞传感器故障 - 混合动力/电动车蓄电池系统重置
SP07B8	14 V电源模块 - 导轨过电压暴露重置
SP07B9	空调电动压缩机 - 导轨过电压暴露重置
SP07BA	蓄电池充电器控制模块 - 导轨过电压暴露重置
SP07BB	驱动电机控制模块 - 导轨过电压暴露重置
SP07BC	驱动电机控制模块2 - 导轨过电压暴露重置
SP07BD	驱动电机控制模块3 - 导轨过电压暴露重置
SP07BE	混合/电动车冷却液加热器 - 导轨过电压暴露重置

SP07BF	动力转向活动拉动/漂移补偿学习
SP07C0	微粒过滤器重置，气缸列2
SP07C1	液压系统冲洗程序
SP07C2	变速器维修诊断测试
SP07C3	凸轮轴位置执行器读入
SP07C4	离合器能级历史计数器重置
SP07C5	正时皮带寿命重置

*XTOOL*