

<div>  <div> <div>深圳市朗仁科技有限公司</div> <div>Shenzhen Xtooltech Co., Ltd</div> </div> </div>								
达西亚功能表 V10.70								
提示及说明: 编程功能仅支持H6PRO H6PRO大师版产品. * 表示此功能为新增功能. ✓ 表示此功能支持. 表示此功能不支持. ※ 表示此功能部分支持.								
车型	系统名称	读取版本信息	读取故障码	清除故障码	读取数据流	读取冻结帧	动作测试	特殊功能
卡缤 (Captur/kaptur br/in/ru)	发动机系统	✓	✓	✓	✓	✓	✓	0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 000A 000B 000C 000D 000E 000F 0010 0011 00D9 00DA 00DB 00DC 00F3 013C 00DD 00FB 010C 0105 013D 0108 0109 0304 0305 032C 00C5 032F 006D 0114 0115 0116 0117 010A
卡缤 (Captur/kaptur br/in/ru)	ABS (制动防抱死系统)	✓	✓	✓	✓			0001 00E9 00EA 00EB 00F0 00EC 030A 000D 00ED 0019 008B 00EE
卡缤 (Captur/kaptur br/in/ru)	仪表盘	✓	✓	✓	✓	✓	✓	0012 0013 0014 0015 0016 0017 0018 0074 0079 004C 004F 00E2 0001 000D 0327 0326 0398 0399
卡缤 (Captur/kaptur br/in/ru)	UCH (中央控制单元)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	0012 0019 001A 000B 000C 001B 001C 001D 0010 0129 012B 0139 0339 0109 0001 0108 0105 00F6

卡缤 (Captur/kaptur br/in/ru)	安全气囊/预紧器	√	√	√	√	√	√	0012 0013 001E 001F 0342 0343 0344 0001 030C 0152 0331 0022 0023 000D 0329
卡缤 (Captur/kaptur br/in/ru)	空调	√	√	√	√		√	0012 0013 0020 0021 0001 00D1 000D 0324 0069
卡缤 (Captur/kaptur br/in/ru)	自动变速箱	√	√	√	√			
卡缤 (Captur/kaptur br/in/ru)	可变PAS (助力转向系统)	√	√	√	√	√		0012 0013 0022 0001 000D 001F
卡缤 (Captur/kaptur br/in/ru)	UPC (通用动力控制)	√	√	√	√	√	√	0013 0018 000B 0023 0024 0025 0169 0324 0333 0118 0105 0303 0301 032F 00D7 0334 0335 0336
卡缤 (Captur/kaptur br/in/ru)	照明	√	√	√	√			0001 008C
卡缤 (Captur/kaptur br/in/ru)	4 轮驱动	√	√	√	√	√	√	0012 0013 0026 0027 0018 0028 0001 008B 000D 00E2 01C5
卡缤 (Captur/kaptur br/in/ru)	收音机	√	√	√	√	√	√	0001 0012 0013 0022 0029 002A 002B 00D7 006F 01FC 001F 037C
卡缤 (Captur/kaptur br/in/ru)	远程信息控制装置	√	√	√	√		√	0012 0013 002C 00D2 0001 0325 000D 037D
卡缤 (Captur/kaptur br/in/ru)	多媒体接口	√	√	√	√		√	0001 0013 002D 002E 002F 0324
卡缤 (Captur/kaptur br/in/ru)	免提模块	√	√	√	√	√	√	0012 0013 0030 0031 0032 0033 0034 0035 0036 0037 0038 0039 003A 003B 001D 003C 003D 012F 0130 0131 0132 0133 0134 00F5 0135 0136 0137 0138 0128 0139 013A 013B 0001 0308 000D 0009

达西亚 (Dokker/kangoo)	发动机系统	√	√	√	√	√	√	0001 003E 003F 0040 0002 0003 0041 0004 0005 0006 0007 0008 0042 0009 0043 0044 0045 0046 000A 0047 0048 0049 004A 004B 000B 000C 000D 000E 004C 000F 004D 004E 004F 0050 0010 0011 0051 0052 0053 0054 0055 0056 0057 0058 0059 00D9 00DA 00DB 00DC 00F3 013C 00DD 00FB 010C 0105 013D 0108 0109 0304 0305 032C 00C5 032F 006D 0114 0115 0116 0117 010A 0324 033C 033D 014C 0103 033E 033F 0340 0341 0301 0303 0312 032D 00E0 00F7 00F8 01EF 00D0 0186 00F9 00FA 00FC 00FD 00FF 01F0 0101 0302 0323 032B 032E 010B 01FF 0200 0201 0379 037A
达西亚 (Dokker/kangoo)	ABS (制动防抱死系统)	√	√	√	√	√	√	0012 0013 005A 0027 005B 005C 005D 005E 005F 0001 00E9 00EA 00EB 00F0 030A 000D 00ED 0019
达西亚 (Dokker/kangoo)	仪表盘	√	√	√	√		√	0012 0013 0014 0015 0060 0061 0016 0062 0018 0063 0064 0074 004C 004F 0052 007D 00E1 0164 00E2 014B 0001 000D 0072
达西亚 (Dokker/kangoo)	UCH(中央控制单元)	√	√	√	√	√	√	0012 0019 001A 000B 000C 001B 001C 001D 0010 0129 012B 0139 0339 0109 0001 0108 0105 00F6
达西亚 (Dokker/kangoo)	安全气囊/预紧器	√	√	√	√	√	√	0012 0013 001E 001F 0001 030C 0152 0342 0022 0023 000D
达西亚 (Dokker/kangoo)	可变PAS(助力转向系统)	√	√	√	√	√		0012 0013 0022 0001 000D 001F
达西亚 (Dokker/kangoo)	收音机	√	√	√	√	√	√	0001 0012 0013 0022 0029 002A 002B 00D7 006F 01FC 001F 037C
达西亚 (Dokker/kangoo)	远程信息控制装置	√	√	√	√		√	0012 0013 002C 00D2 0001 0325 000D 037D

达西亚 (Dokker/kangoo)	多媒体接口	√	√	√	√		√	0001 0013 002D 002E 002F 0324
达西亚 (Dokker/kangoo)	免提模块	√	√	√	√	√	√	0012 0013 0030 0031 0032 0033 0034 0035 0036 0037 0038 0039 003A 003B 001D 003C 003D 012F 0130 0131 0132 0133 0134 00F5 0135 0136 0137 0138 0128 0139 013A 013B 0001 0308 000D 0009
达斯特冒险家 (Duster ph2)	发动机系统	√	√	√	√	√	√	0001 003E 0065 003F 0066 0067 0068 0069 0040 0012 0002 0003 0041 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0030 0043 0044 0045 0046 000A 0047 0048 0049 006A 004A 004B 006B 000B 006C 006D 000C 000D 000E 004C 000F 004D 004E 004F 0050 0010 0011 0051 006E 0052 0053 0054 006F 0070 0071 0072 0073 0074 0075 00D9 00DA 00DB 00DC 00F3 013C 00DD 00FB 010C 0105 013D 0108 0109 0304 0305 032C 00C5 032F 0114 0115 0116 0117 010A 0324 033C 033D 014C 0103 033E 033F 0340 0341 0301 0303 0312 032D 00E0 00F7 00F8 00F9 00FC 00FD 00FF 0100 0101 0107 0302 0323 032E 010B 00FA 0104 0106 017D 032B 0331 01EF 00D0 0186 01F0 01F5 0377 00F5 020D 020E 020F 0210 0211
达斯特冒险家 (Duster ph2)	ABS (制动防抱死系统)	√	√	√	√	√	√	0012 0013 005A 0027 005B 005C 005D 0076 005E 0077 005F 0001 00E9 00EA 00EB 00F0 00EC 030A 000D 00ED 0019 008B 00EE 0167
达斯特冒险家 (Duster ph2)	仪表盘							

达斯特冒险家(Duster ph2)	UCH(中央控制单元)	√	√	√	√	√	√	0012 0019 001A 000B 000C 001B 001C 001D 0010 0129 012B 0139 0339 0109 0001 0108 0105 00F6
达斯特冒险家(Duster ph2)	安全气囊/预紧器	√	√	√	√	√	√	0012 0013 001E 001F 0342 0343 0344 0001 030C 0152 0331 0022 0023 000D 0329
达斯特冒险家(Duster ph2)	空调	√	√	√	√		√	0012 0013 0020 0021 0001 00D1 000D 0324 0069
达斯特冒险家(Duster ph2)	自动变速箱	√	√	√	√			0001 0111 0112 0113 0360 000D
达斯特冒险家(Duster ph2)	可变PAS(助力转向系统)	√	√	√	√	√		0012 0013 0022 0001 000D 001F
达斯特冒险家(Duster ph2)	4 轮驱动	√	√	√	√	√	√	0012 0013 0026 0027 0018 0028 0001 008B 000D 00E2 01C5
达斯特冒险家(Duster ph2)	收音机	√	√	√	√	√	√	0001 0012 0013 0022 0029 002A 002B 00D7 006F 01FC 001F 037C
达斯特冒险家(Duster ph2)	远程信息控制装置	√	√	√	√		√	0012 0013 002C 00D2 0001 0325 000D 037D
达斯特冒险家(Duster ph2)	多媒体接口	√	√	√	√		√	0001 0013 002D 002E 002F 0324
达斯特冒险家(Duster ph2)	免提模块	√	√	√	√	√	√	0012 0013 0030 0031 0032 0033 0034 0035 0036 0037 0038 0039 003A 003B 001D 003C 003D 012F 0130 0131 0132 0133 0134 00F5 0135 0136 0137 0138 0128 0139 013A 013B 0001 0308 000D 0009
达斯特冒险家(Duster)	发动机系统	√	√	√	√	√	√	0001 003E 0065 0066 0067 0068 0069 0040 0079 0012 0013 0002 007A 0003 007B 0041 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0043 0045 0046 004C 000F 0052 007C 0071 007D 00D9 00DA 00DB 00DC 010C 0301 0303 0304 0305 00C5 006D 00C4 000D 0302 000B
达斯特冒险家(Duster)	ABS(制动防抱死系统)	√	√	√	√	√	√	0012 0013 005A 0027 007E 0001 01B0 030A 030B 000D 0017 0019

达斯特冒险家(Duster)	UCH(中央控制单元)	√	√	√	√		√	0012 0013 007F 0080 0183 0001 0307 025F 000D 00D5
达斯特冒险家(Duster)	安全气囊/预紧器	√	√	√	√	√		0012 0013 001E 001F 0081 0082 0083 0084 0085 0086 0087 0088 0089 008A 008B 008C 008D 008E 008F 0090 0091 0141 007D 0199 01AE 01AF 0142 0143 0144 0026 0027 002E 002F 0030 0031 019A 019B 0037 0001 030C 0022 0023 000D
达斯特冒险家(Duster)	自动变速箱	√	√	√	√	√	√	0012 0013 005A 0092 0093 0094 0001 0082 000D 0019 001A 001B
达斯特冒险家(Duster)	可变PAS(助力转向系统)	√	√	√	√	√		0012 0013 0022 0001 000D 001F
达斯特冒险家(Duster)	跟踪器	√	√	√	√			0001 0095 01EE 0009
达斯特冒险家(Duster)	4 轮驱动	√	√	√	√	√	√	0012 0013 0026 0027 0018 0028 0052 0001 030A 0017 008B 000D
达斯特冒险家(Duster)	收音机	√	√	√	√	√	√	0001 0012 0013 0022 0096 0029 002A 0097 0161 001F 01C6 005B 00D7 006F 01F7 000D

Lodgy	发动机系统	√	√	√	√	√	√	0001 003E 0065 003F 0066 0067 0068 0069 0040 0012 0002 0003 0041 0004 0005 0006 0007 0008 0042 0009 0043 0044 0045 0046 000A 0047 0048 0049 006A 004A 004B 006B 000B 006C 006D 000C 000D 000E 004C 000F 004D 004E 004F 0050 0010 0011 0051 006E 0052 0053 0054 006F 0070 0055 0056 0057 0058 0059 0071 0072 0073 0074 0075 00D9 00DA 00DB 00DC 00F3 013C 00DD 00FB 010C 0105 013D 0108 0109 0304 0305 032C 00C5 032F 0114 0115 0116 0117 010A 0324 033C 033D 014C 0103 033E 033F 0340 0341 0301 0303 0312 032D 00E0 00F7 00F8 00F9 00FC 00FD 00FF 0100 0101 0107 0302 0323 032E 010B 00FA 0104 0106 017D 032B 0331 01EF 00D0 0186 01F0 01F5 0377 01FF 0200 0201 0379 037A 020D 020E 020F 0210 0211
Lodgy	ABS (制动防抱死系统)	√	√	√	√	√	√	0012 0013 005A 0027 005B 005C 005D 005E 005F 0001 00E9 00EA 00EB 00F0 030A 000D 00ED 0019
Lodgy	仪表盘	√	√	√	√		√	0012 0013 0014 0015 0060 0061 0016 0062 0018 0063 0064 0074 004C 004F 0052 007D 00E1 0164 00E2 014B 0001 000D 0072
Lodgy	UCH(中央控制单元)	√	√	√	√	√	√	0012 0019 001A 000B 000C 001B 001C 001D 0010 0129 012B 0139 0339 0109 0001 0108 0105 00F6
Lodgy	安全气囊/预紧器	√	√	√	√	√	√	0012 0013 001E 001F 0001 030C 0152 0342 0022 0023 000D

Lodgy	自动变速箱	√	√	√	√			0001 0111 0112 0113 0360 000D
Lodgy	可变PAS(助力转向系统)	√	√	√	√	√		0012 0013 0022 0001 000D 001F
Lodgy	收音机	√	√	√	√	√	√	0001 0012 0013 0022 0029 002A 002B 00D7 006F 01FC 001F 037C
Lodgy	免提模块	√	√	√	√	√	√	0012 0013 0030 0031 0032 0033 0034 0035 0036 0037 0038 0039 003A 003B 001D 003C 003D 012F 0130 0131 0132 0133 0134 00F5 0135 0136 0137 0138 0128 0139 013A 013B 0001 0308 000D 0009
Logan II/sandero II	发动机系统	√	√	√	√	√	√	0001 003E 0065 003F 0066 0067 0068 0069 0040 0012 0002 0003 0041 0004 0005 0006 0007 0008 0098 0009 0030 0043 0044 0045 0046 000A 0047 0048 0049 006A 004A 004B 006B 000B 006C 006D 000C 000D 000E 004C 000F 004D 004E 004F 0050 0010 0011 006E 0052 0053 0054 0071 0072 0073 0074 0075 0099 009A 00D9 00DA 00DB 00DC 00F3 013C 00DD 00FB 010C 0105 013D 0108 0109 0304 0305 032C 00C5 032F 0114 0115 0116 0117 010A 00F7 00F8 00F9 00FA 00FC 00FD 00FF 0100 0101 0103 0104 0106 0107 017D 0301 0302 0303 0323 032B 0312 032E 010B 0331 01EF 00D0 0186 01F0 032D 00F5 020D 020E 020F 0210 0211 0212 0213 00DF 037B
Logan II/sandero II	ABS(制动防抱死系统)	√	√	√	√	√	√	0012 0013 005A 0027 005B 005C 005D 0076 005E 0077 005F 0001 00E9 00EA 00EB 00F0 00EC 030A 000D 00ED 0019 008B 00EE 0167

Logan II/sanderro II	仪表盘	√	√	√	√		√	0012 0013 0014 0015 0060 009B 0061 0016 0062 0018 0063 0064 0074 004C 004F 0052 007D 00E1 0164 00E2 014B 0001 000D 0072
Logan II/sanderro II	UCH(中央控制单元)	√	√	√	√	√	√	0012 0019 009C 001A 000B 000C 001B 001C 001D 0010 0129 012B 0139 0339 0109 0001 0108 0105 00F6 0301 0303 0009 005D 0307
Logan II/sanderro II	安全气囊/预紧器	√	√	√	√	√	√	0012 0013 001E 001F 0001 030C 0152 0342 0022 0023 000D
Logan II/sanderro II	空调	√	√	√	√	√	√	0012 0013 0021 0001 000D 00D1
Logan II/sanderro II	自动变速箱	√	√	√	√	√	√	0012 0013 009D 009E 009F 0001 0111 0112 0113 000D 0360
Logan II/sanderro II	可变PAS(助力转向系统)	√	√	√	√	√		0012 0013 0022 0001 000D 001F
Logan II/sanderro II	跟踪器	√	√	√	√			0001 0095 01EE 0009
Logan II/sanderro II	收音机	√	√	√	√	√	√	0001 0012 0013 0022 0029 002A 002B 00D7 006F 01FC 001F 037C
Logan II/sanderro II	远程信息控制装置	√	√	√	√		√	0012 0013 002C 00D2 0001 0325 000D 037D
Logan II/sanderro II	多媒体接口	√	√	√	√		√	0001 0013 002D 002E 002F 0324
Logan II/sanderro II	免提模块	√	√	√	√	√	√	0012 0013 0030 0031 0032 0033 0034 0035 0036 0037 0038 0039 003A 003B 001D 003C 003D 012F 0130 0131 0132 0133 0134 00F5 0135 0136 0137 0138 0128 0139 013A 013B 0001 0308 000D 0009
Logan	发动机系统	√	√	√	√	√	√	0001 003E 0065 0066 0067 0068 0069 0040 0079 0012 0013 0002 007A 0003 007B 0041 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0043 0045 0046 004C 000F 006E 0052 007C 0071 00A0 00A1 007D 00D9 00DA 00DB 00DC 010C 0301 0303 0304 0305 00C5 006D 00C4 000D 0302

Logan	ABS (制动防抱死系统)	√	√	√	√	√	√	0012 0013 005A 0027 0001 030A 030B 000D 0017 0019 008B
Logan	UCH(中央控制单元)	√	√	√	√		√	0012 0013 007F 0080 0183 00D5 0001 0307 025F 000D
Logan	安全气囊/预紧器	√	√	√	√	√		0012 0013 001E 001F 0081 0082 0083 0084 0087 0088 0089 008A 008B 008C 00A2 00A3 008D 008E 008F 00A4 00A5 01FD 01FE 0141 007D 0199 0142 0143 0144 0026 0027 002E 0145 0146 002F 019A 019B 0037 0001 030C 0022 0023
Logan	自动变速箱	√	√	√	√	√	√	0012 0013 005A 0092 0093 0094 0001 0082 000D 0019 001A 001B
Logan	气体喷射	√	√	√	√	√	√	0012 0013
Logan	可变PAS(助力转向系统)	√	√	√	√	√		0012 0013 0022 0001 000D 001F
Logan	跟踪器	√	√	√	√			0001 0095 01EE 0009
Logan	收音机	√	√	√	√	√	√	0001 0012 0013 0022 0096 0029 002A 0097 0161 001F 01C6 005B 00D7 006F 01F7 000D
Sandero	发动机系统	√	√	√	√	√	√	0001 003E 0065 0066 0067 0068 0069 0040 0079 0012 0013 0002 007A 0003 007B 0041 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0043 0045 0046 004C 000F 006E 0052 007C 0071 00A0 00A1 007D 00D9 00DA 00DB 00DC 010C 0301 0303 0304 0305 00C5 006D 00C4 000D 0302 000B 0254 017D 0255
Sandero	ABS (制动防抱死系统)	√	√	√	√	√	√	0012 0013 005A 0027 0001 030A 030B 000D 0017 0019 008B
Sandero	UCH(中央控制单元)	√	√	√	√		√	0012 0013 007F 0080 0183 00D5 0001 0307 025F 000D

Sandero	安全气囊/预紧器	√	√	√	√	√		0012 0013 001E 001F 0081 0082 0083 0084 0087 0088 0089 008A 008B 008C 00A2 00A3 008D 008E 008F 00A4 00A5 01FD 01FE 0141 007D 0199 0142 0143 0144 0026 0027 002E 0145 0146 002F 019A 019B 0037 0001 030C 0022 0023 000D 0152
Sandero	自动变速箱	√	√	√	√	√	√	0012 0013 005A 0092 0093 0094 0001 0082 000D 0019 001A 001B
Sandero	气体喷射	√	√	√	√	√	√	0012 0013
Sandero	可变PAS(助力转向系统)	√	√	√	√	√		0012 0013 0022 0001 000D 001F
Sandero	跟踪器	√	√	√	√			0001 0095 01EE 0009
Sandero	收音机	√	√	√	√	√	√	0001 0012 0013 0022 0096 0029 002A 0097 0161 001F 01C6 005B 00D7 006F 01F7 000D

## 特殊功能列表

编号	功能名称
SP0001	故障记忆
SP0002	EGR 自适应
SP0003	压力调节自适应
SP0004	编程值
SP0005	1 号气缸喷油器代码
SP0006	2 号气缸喷油器代码
SP0007	3 号气缸喷油器代码
SP0008	4 号气缸喷油器代码
SP0009	记录 V. I. N
SP000A	解锁喷油器控制
SP000B	锁定喷油器控制
SP000C	故障记忆
SP000D	编写 VIN
SP000E	自动重新锁定
SP000F	前雾灯
SP0010	ABS 危险警示灯亮起
SP0011	伴我回家照明
SP0012	车辆类型
SP0013	加热电阻器类型
SP0014	防止停车灯自动亮起
SP0015	停车灯自动亮起授权
SP0016	ESP 自动重新连接阈值
SP0017	车辆参数
SP0018	转换器锁止自适应
SP0019	写入最后售后操作
SP001A	记录油耗计数器
SP001B	写入变速器燃油更换数据
SP001C	电脑校准
SP001D	电脑地址

SP001E	方向盘角度传感器编程
SP001F	写入售后服务操作的日期
SP0020	牵引力校正程序
SP0021	牵引力校正
SP0022	锁定电脑
SP0023	解锁电脑
SP0024	侧面帘式气囊，驾驶员侧
SP0025	侧面帘式气囊，乘客侧
SP0026	前胸侧气囊，驾驶员侧
SP0027	前胸侧气囊，乘客侧
SP0028	后胸侧气囊，驾驶员侧
SP0029	后胸侧气囊，乘客侧
SP002A	乘客前气囊电路 2
SP002B	驾驶员前气囊电路 1
SP002C	驾驶员前气囊电路 2
SP002D	乘客前气囊电路 1
SP002E	乘客安全气囊锁定模式
SP002F	驾驶员安全带卡扣传感器
SP0030	乘客安全带卡扣传感器
SP0031	乘客在场探测传感器
SP0032	后部惯性卷筒
SP0033	乘客腰带/座椅安全气囊
SP0034	驾驶员腰带/座椅安全气囊
SP0035	前部卡扣预紧器
SP0036	驾驶员座椅位置传感器
SP0037	安装方向盘的一侧
SP0038	乘客侧后带传感器
SP0039	驾驶员侧后带传感器
SP003A	驾驶员侧后部正面安全气囊
SP003B	乘客侧后部正面安全气囊
SP003C	B/C 未配备侧边安全气囊
SP003D	B/C 配备前侧胸部 + 头部安全气囊

SP003E	B/C 配备前侧/后侧胸部 + 头部安全气囊
SP003F	G/S 配备头部安全气囊
SP0040	G/S 未配备头部安全气囊
SP0041	J 未配备侧边安全气囊
SP0042	J 配备侧边安全气囊但未配备后侧胸部安全气囊
SP0043	E 配备侧边安全气囊
SP0044	E 未配备侧边安全气囊
SP0045	K/L 未配备侧边安全气囊
SP0046	K/L 配备前侧胸部以及帘式安全气囊
SP0047	K/L 配备前侧/后侧胸部以及帘式安全气囊
SP0048	换油间隔（以千米计）
SP0049	换油间隔（以月计）
SP004A	语言配置
SP004B	燃油类型
SP004C	距离单位
SP004D	超速功能 - 阿拉伯
SP004E	轨迹控制
SP004F	油耗计量单位
SP0050	轮胎压力监测
SP0051	自动手刹
SP0052	变速箱类型
SP0053	巡航控制/限速器
SP0054	防滚保护杆
SP0055	车辆配置
SP0056	坡度初始化
SP0057	保存离合器踏板编程
SP0058	写入离合器踏板编程
SP0059	新车辆存储模式停用
SP005A	死锁
SP005B	驱动类型
SP005C	挡风玻璃类型
SP005D	车门选择性打开

SP005E	儿童安全锁
SP005F	3 按钮钥匙
SP0060	后挡板盖
SP0061	前照灯清洗器
SP0062	驾驶员侧传感器
SP0063	乘客侧传感器
SP0064	储备容量
SP0065	蜂鸣器音量
SP0066	车辆识别
SP0067	音调调节
SP0068	交流发电机类型
SP0069	地理区域
SP006A	ECU 内存
SP006B	怠速减量
SP006C	怠速增量
SP006D	供油阻止
SP006E	音频链路测试
SP006F	语言
SP0070	换油最大里程：当前值（以千米计）
SP0071	换油最大里程：当前值（以月计）
SP0072	更新里程计
SP0073	燃油表校准
SP0074	ADAC 显示器类型
SP0075	燃料箱容量
SP0076	UCH(中央控制单元)
SP0077	微粒过滤器
SP0078	燃气储备 容量
SP0079	语言版本
SP007A	轮胎压力单位
SP007B	语音合成器
SP007C	灯自动照明
SP007D	安全带提醒蜂鸣器

SP007E	巡航控制/速度 限制 速度差
SP007F	客户设置和详情
SP0080	荷兰立法
SP0081	故障已记忆
SP0082	自适应
SP0083	加热挡风玻璃
SP0084	压缩机类型
SP0085	传动比
SP0086	动力转向类型
SP0087	蒸发器温度传感器
SP0088	ESP 传感器编程
SP0089	燃料输送装置调试 (DOI)。
SP008A	燃料输送装置调试 (欧洲)。
SP008B	速度计索引
SP008C	系统初始化
SP008D	动态校正
SP008E	自动折叠前照灯
SP008F	近光灯升高
SP0090	签署
SP0091	转向灯
SP0092	前座安全带收缩器
SP0093	配备有前侧胸部安全气囊和头部安全气囊
SP0094	配备有前侧胸部安全气囊，但未配备头部安全气囊
SP0095	无侧安全气囊
SP0096	驾驶员腰带预紧器
SP0097	乘客腰带预紧器
SP0098	ABS/ESP 校准
SP0099	OBD 内存
SP009A	检查 ABS 电机扭矩
SP009B	换挡杆锁定
SP009C	空调 (带线缆连接)
SP009D	距离调节器

SP009E	P9X AT
SP009F	P9X 手动
SP00A0	V4Y 自动变速箱
SP00A1	V4Y 手动
SP00A2	其他 AT
SP00A3	其他手动
SP00A4	下次换油前距离
SP00A5	在触发限值内更换
SP00A6	发动机/变速箱类型
SP00A7	燃料增加警告阈值
SP00A8	温度单位
SP00A9	免提
SP00AA	导航系统
SP00AB	车速信号发送器
SP00AC	车身类型
SP00AD	卡/钥匙
SP00AE	时钟
SP00AF	可变电阻存在
SP00B0	发动机类型
SP00B1	外部温度传感器
SP00B2	后挡风玻璃雨刮器
SP00B3	更换轮胎之后
SP00B4	免提功能
SP00B5	日间行驶灯
SP00B6	轮胎压力监控器功能
SP00B7	放电灯
SP00B8	电动儿童安全锁
SP00B9	雨滴/光线传感器
SP00BA	自动锁定警告声
SP00BB	记忆驾驶员座椅位置
SP00BC	天窗
SP00BD	免提启动

SP00BE	光线传感器灵敏度
SP00BF	免提锁定
SP00C0	车窗自动关闭功能（通过卡）
SP00C1	车辆系列
SP00C2	禁用可选开门
SP00C3	一键式电动车窗/天窗
SP00C4	重新初始化编程
SP00C5	换油间隔（OCS）氧化
SP00C6	温度显示
SP00C7	停止供油阻止
SP00C8	清除存储的失准
SP00C9	转向角度补偿
SP00CA	KM
SP00CB	MILES
SP00CC	清除过热计数器
SP00CD	清除错误起动计数器
SP00CE	空调
SP00CF	热柱塞
SP00D0	气道编程
SP00D1	重新初始化电脑
SP00D2	电脑重置
SP00D3	放大器重置
SP00D4	降噪麦克风
SP00D5	SD0
SP00D6	触摸屏幕
SP00D7	国家/地区型号
SP00D8	时间格式
SP00D9	发动机自适应
SP00DA	对节气门极限值编程
SP00DB	浓度调节编程
SP00DC	飞轮目标编程
SP00DD	巡航控制/限速器编程

SP00DE	涡轮增压器编程
SP00DF	上游氧传感器
SP00E0	真空泵操作请求
SP00E1	超速警报
SP00E2	电脑初始化
SP00E3	故障记忆
SP00E4	禁用 4 轮驱动功能
SP00E5	恢复 4 轮驱动功能
SP00E6	前部停止设置
SP00E7	后部停止设置
SP00E8	腰部设置
SP00E9	方向盘角度补偿传感器
SP00EA	横向加速补偿传感器
SP00EB	制动器压力补偿传感器
SP00EC	重置
SP00ED	方向盘角度传感器
SP00EE	加速传感器
SP00EF	拖车稳定功能
SP00F0	纵向加速传感器补偿
SP00F1	横向加速传感器
SP00F2	纵向加速传感器
SP00F3	曲轴传感器编程
SP00F4	私有参数 1
SP00F5	CONFIGURATION PRIVEE 1
SP00F6	为四个阀门编码
SP00F7	EGR 阀编程
SP00F8	进气风门自适应故障
SP00F9	风门阀编程
SP00FA	共轨压力传感器适配
SP00FB	混合气浓度传感器编程
SP00FC	排气风门低设置
SP00FD	低压废气再循环编程

SP00FE	湍流风门编程
SP00FF	燃油泵编程
SP0100	空气流量计编程
SP0101	颗粒过滤器压差传感器
SP0102	湍流风门
SP0103	调整喷射泵
SP0104	调整起动机
SP0105	启动循环次数
SP0106	废气再循环旁路编程
SP0107	催化转化器
SP0108	高压泵计数器
SP0109	停止和启动功能
SP010A	交流发电机电压设定值
SP010B	换油间隔 (OCS): 稀释
SP010C	乙醇含量编程
SP010D	激活维护模式
SP010E	停用维护模式
SP010F	前轮周长
SP0110	后轮周长
SP0111	重新初始化离合器数据
SP0112	重新初始化离合器保护数据
SP0113	重新初始化变速箱数据
SP0114	启动次数 1
SP0115	启动次数 2
SP0116	启动次数 3
SP0117	启动次数 4
SP0118	DTC 重置
SP0119	启动次数
SP011A	计算电池损耗计数器
SP011B	重置内部保护
SP011C	记下的电池腐蚀计数器
SP011D	估计的电池腐蚀计数器

SP011E	电池腐蚀计数器
SP011F	记下的电池循环计数器
SP0120	估计的电池循环计数器
SP0121	电池循环计数器
SP0122	停止/启动功能配置
SP0123	变频交流发电机电压
SP0124	前部检测
SP0125	后部检测
SP0126	侧面检测
SP0127	受到冲击后亮起危险警示灯
SP0128	遥控锁定蜂鸣器
SP0129	警报
SP012A	斯堪的纳维亚行驶照明
SP012B	第 2 代报警装置
SP012C	存在拖车
SP012D	免提死锁
SP012E	用钥匙上的遥控死锁
SP012F	CONFIGURATION PRIVEE 3
SP0130	编程例程
SP0131	确认编程
SP0132	放弃编程
SP0133	读卡信号
SP0134	读取卡 2 信号
SP0135	CONFIGURATION PRIVEE 2
SP0136	CONFIGURATION PRIVEE 4
SP0137	测试提交的卡
SP0138	HFM 编程例程
SP0139	发动机远程启动
SP013A	转向柱转向锁定
SP013B	CONFIGURATION RESERVEE 1
SP013C	喷射器适配
SP013D	废气门调节

SP013E	离合器总成编程
SP013F	变速箱自动控制
SP0140	拨叉
SP0141	乘客安全气囊停用警示灯
SP0142	驾驶员前安全气囊
SP0143	乘客前安全气囊
SP0144	冲击信息连接
SP0145	驾驶员侧前部卡扣预紧器
SP0146	乘客侧前部卡扣预紧器
SP0147	驻车辅助装置
SP0148	方向前照灯
SP0149	自定义换油频率
SP014A	泵总成
SP014B	蓄电池充电警示信息
SP014C	凸轮轴 2 传感器编程
SP014D	控制前照灯电机
SP014E	起动机磨损计数器
SP014F	电动尾门气缸
SP0150	启动计数器
SP0151	重启计数器
SP0152	系统元件的配置
SP0153	编程滑动点
SP0154	清除自适应值
SP0155	离合器磨损
SP0156	编程选择/挂档区
SP0157	写入离合器初始关闭位置
SP0158	变速鼓原始位置
SP0159	离合器调节编程
SP015A	编程离合器位置
SP015B	编程离合器 1 调节
SP015C	编程离合器 2 调节
SP015D	发动机防启动

SP015E	重新启动电脑
SP015F	燃油表校准 LCD 显示器
SP0160	燃油表校准 ANALOGIC 显示器
SP0161	电脑配置
SP0162	驱动类型配置
SP0163	ADAC 配置
SP0164	外部温度
SP0165	自由换档
SP0166	安全带警示模块
SP0167	斜坡起动
SP0168	更好的控制功能
SP0169	停止和启动配置
SP016A	蜂鸣器
SP016B	编程尿素储罐
SP016C	编程尿素泵模块
SP016D	编程尿素喷嘴
SP016E	尿素控制模块催化转化器
SP016F	尿素少量计量测试
SP0170	尿素大量计量测试
SP0171	尿素溶液压力准备测试
SP0172	尿素喷雾器测试
SP0173	尿素排放测试
SP0174	尿素回路密封测试
SP0175	尿素喷嘴打开测试
SP0176	尿素输送泵测试
SP0177	尿素第一次加满测试
SP0178	速度记忆
SP0179	风扇总成
SP017A	水泵驱动
SP017B	INVERTER 风扇总成
SP017C	变速箱加速传感器初始化
SP017D	喷射时间编程

SP017E	换挡片
SP017F	从 BMS 安全启动授权
SP0180	从 BMS 启动授权
SP0181	系统配置
SP0182	建造者/制造商
SP0183	闪烁蜂鸣器
SP0184	电脑编程/初始化
SP0185	平均气温
SP0186	微粒过滤器相对压力传感器
SP0187	排气喷射器电路
SP0188	预热器装置
SP0189	爆震传感器编程
SP018A	点火线圈适配
SP018B	MODUS 燃料输送装置调试（欧洲）
SP018C	MODUS 长距离燃料输送装置调试（欧洲）
SP018D	车辆功能编程
SP018E	清除怠速调节自适应
SP018F	静止时辅助使用
SP0190	适应值 - TPS
SP0191	适应值 - 空/燃比
SP0192	催化转化器测试
SP0193	COMMANDE PRIVEE 1
SP0194	外部元件
SP0195	紧急呼叫号码
SP0196	温度显示
SP0197	重低音
SP0198	无禁用开关
SP0199	安全带警示灯
SP019A	驾驶员侧前部冲击传感器
SP019B	乘客侧前部冲击传感器
SP019C	收音机
SP019D	照明

SP019E	容量的单位
SP019F	CONFIGURATION RESERVEE 10
SP01A0	转向锁定
SP01A1	自学值清除 - 丁烷比建模
SP01A2	自学值清除 - 燃油泵 PWM
SP01A3	燃油泵强制转换
SP01A4	模式编号
SP01A5	空调类型
SP01A6	校准
SP01A7	驾驶时自动锁定
SP01A8	雨刮器间歇速度环
SP01A9	开启元件中控门锁
SP01AA	自动照明功能
SP01AB	自动雨刮功能
SP01AC	钥匙类型
SP01AD	逐渐打开和关闭照明灯
SP01AE	驾驶员前惯性卷筒型自动安全带
SP01AF	乘客前惯性卷筒型自动安全带
SP01B0	传感器补偿
SP01B1	坡度传感器调节
SP01B2	驻车制动器类型
SP01B3	自由换档显示
SP01B4	指针动画
SP01B5	日间背光灯
SP01B6	盲点检测
SP01B7	座椅编程停止
SP01B8	免提卡低电量计数器
SP01B9	内部天线 1 测试
SP01BA	内部天线 2 测试
SP01BB	行李箱外部天线测试
SP01BC	左前外部天线测试
SP01BD	右前外部天线测试

SP01BE	存储能源管理数据
SP01BF	定时照明电源
SP01C0	车辆 初始化时的速度
SP01C1	导航
SP01C2	GSM 连接
SP01C3	GSM 天线电路
SP01C4	私有参数 2
SP01C5	初始化后的参数修改
SP01C6	配置多媒体电脑
SP01C7	怠速参考
SP01C8	离合器初始关闭位置
SP01C9	写入新离合器安装日期
SP01CA	为离合器打开位置编程
SP01CB	压缩机反馈
SP01CC	速度记录器
SP01CD	ABS/ESP
SP01CE	轮胎
SP01CF	GSM 天线
SP01D0	牵引电池锁定
SP01D1	牵引电池互锁
SP01D2	内饰照明
SP01D3	内部环境灯
SP01D4	EEPROM 内存写入流程
SP01D5	左前齐胸侧安全气囊
SP01D6	左侧帘式安全气囊
SP01D7	右前齐胸侧安全气囊
SP01D8	右侧帘式安全气囊
SP01D9	左侧冲击力传感器
SP01DA	右侧冲击传感器
SP01DB	左前座安全带传感器
SP01DC	右前座椅安全带传感器
SP01DD	左前卡扣预紧器

SP01DE	右前卡扣预紧器
SP01DF	总成角度
SP01E0	真空泵老化计数器
SP01E1	水泵充电
SP01E2	加热
SP01E3	超速灯
SP01E4	可变电阻照明
SP01E5	更新燃油油位显示
SP01E6	电动助力转向
SP01E7	私有参数 98
SP01E8	自主保养间隔（公里）
SP01E9	自主保养间隔（月）
SP01EA	自主保养：当前值（公里）
SP01EB	自主保养：当前值（月）
SP01EC	私有参数 3
SP01ED	私有参数 4
SP01EE	SVT 配置
SP01EF	EGR 编程
SP01F0	歧管压力传感器编程
SP01F1	燃油表校准 LCD（日本）
SP01F2	燃油表校准指针（日本）
SP01F3	下次换油前行驶距离配置
SP01F4	转速表
SP01F5	喷射系统禁用
SP01F6	私有参数 250
SP01F7	重置收音机
SP01F8	BMS
SP01F9	仪表板
SP01FA	充电插头
SP01FB	更换模块
SP01FC	后扬声器
SP01FD	左前惯性轮

SP01FE	右前惯性轮
SP01FF	禁用 EVAP 编程
SP0200	启动 EVAP 编程
SP0201	静态测试
SP0202	私有参数 159
SP0203	私有参数 160
SP0204	制动器踏板位置 1 和 2 传感器状态补偿
SP0205	活塞压力传感器状态补偿
SP0206	主气缸压力传感器补偿
SP0207	活塞压力传感器补偿
SP0208	UBP 电磁阀
SP0209	车轮周长
SP020A	牵引电池范围
SP020B	档位记忆
SP020C	尾气分析仪
SP020D	燃油流量调节器
SP020E	1 号喷射器适配
SP020F	2 号喷射器适配
SP0210	3 号喷射器适配
SP0211	4 号喷射器适配
SP0212	配备湍流风门
SP0213	油蒸汽再加热器
SP0214	小时设置
SP0215	ESM 配置
SP0216	ESM 已禁用
SP0217	ESM 命令状态
SP0218	策略版本
SP0219	负载区
SP021A	静态发车计数器
SP021B	油压警告极限值
SP021C	油温测量极限值
SP021D	测油定时器

SP021E	驻车距离传感器功能
SP021F	语音合成器
SP0220	前蜂鸣器音量
SP0221	前侧音量设置
SP0222	交流发电机类型
SP0223	辅助加热
SP0224	后窗台板
SP0225	雨滴传感器
SP0226	自动座椅记忆功能
SP0227	卡锁定
SP0228	卡提示警告
SP0229	计时器门控车室照明灯
SP022A	车门解锁模式
SP022B	解锁模式。 车门免提
SP022C	助力转向程序
SP022D	超速警报（阿拉伯）
SP022E	后接入天线
SP022F	耗电元件阻止
SP0230	停止耗电元件阻止
SP0231	雨水/亮度传感器类型
SP0232	车门后视镜自动折叠
SP0233	空档位置编程
SP0234	光线传感器信号
SP0235	重新初始化 使用极冷倒档
SP0236	测试参数
SP0237	微粒过滤器适配
SP0238	CD 换碟机辅助输入
SP0239	多功网络配置
SP023A	货车高怠速提高
SP023B	货车高怠速降低
SP023C	锅炉
SP023D	右后惯性卷筒

SP023E	左后惯性轮
SP023F	转向角度传感器初始化
SP0240	防盗警报触发开关
SP0241	单触电动车窗
SP0242	前照灯蓄电池省电功能
SP0243	乘客舱加热电阻器
SP0244	升起电动 车窗（配有防夹功能）
SP0245	解密器
SP0246	指示灯配置
SP0247	CD 换碟机
SP0248	传感器类型
SP0249	怠速空气量学习 - 工厂模式
SP024A	怠速空气量学习 - 维修模式
SP024B	毒气传感器
SP024C	后挡风玻璃除雾器
SP024D	加热后挡风玻璃指示灯电路
SP024E	私有参数 9
SP024F	重置换油计数器
SP0250	制动蹄片能量计数器
SP0251	后制动单元初始化
SP0252	轴制动单元重新定位
SP0253	制动蹄片摩擦学习
SP0254	怠速编程
SP0255	扭矩编程
SP0256	私有参数 237
SP0257	发动机自适应参数
SP0258	动力转向电动泵装置
SP0259	加热元件数量
SP025A	调谐射频时调用危险警示灯
SP025B	调节换油计数器
SP025C	ABS 类型
SP025D	射频类型

SP025E	天窗控制单元
SP025F	UCH 类型
SP0260	巡航控制/限速器
SP0261	通过诊断系统进行 RAID 功能授权
SP0262	类型 N4
SP0263	带乘客安全气囊
SP0264	无乘客安全气囊
SP0265	无乘客前安全气囊
SP0266	无乘客座椅
SP0267	无安全气囊（只有预紧器）
SP0268	带乘客安全气囊
SP0269	电脑配置
SP026A	带侧安全气囊
SP026B	无燃油泵中断
SP026C	带燃油泵中断
SP026D	驾驶员侧后部惯性卷筒
SP026E	乘客侧后部惯性卷筒
SP026F	驾驶员座椅传感器
SP0270	配备范围扩展
SP0271	未配备范围扩展
SP0272	100 Ah 牵引电池
SP0273	里程扩展器
SP0274	空调编程
SP0275	换油计数器补偿
SP0276	带空调
SP0277	无空调
SP0278	带 OBD
SP0279	无 OBD
SP027A	空调连接故障查找
SP027B	换档杆锁定连接故障查找
SP027C	发动机扭矩控制功能
SP027D	输入访问代码

SP027E	用 1 把密钥编程
SP027F	用 2 把密钥编程
SP0280	带 SDO
SP0281	不带 SDO
SP0282	无编码电磁阀的柴油/汽油发动机防启动
SP0283	柴油发动机防启动
SP0284	带红外线远程控制
SP0285	带收音机频率远程控制
SP0286	无定时照明灯
SP0287	带定时照明灯
SP0288	编码电磁阀柴油发动机防启动
SP0289	钥匙重新分配结束
SP028A	放弃钥匙重新分配
SP028B	类型 1 装置
SP028C	类型 2 装置
SP028D	发动机防起动授权
SP028E	发动机防起动禁用
SP028F	带警报
SP0290	无警报
SP0291	带自动变速箱
SP0292	无自动变速箱
SP0293	带助力转向
SP0294	无助力转向
SP0295	预热阻止
SP0296	停止预热阻止
SP0297	助力转向
SP0298	无动力转向电泵装置
SP0299	带动力转向电泵装置
SP029A	带热柱塞
SP029B	无热柱塞
SP029C	配备锅炉
SP029D	未配备锅炉

SP029E	无空调
SP029F	带空调
SP02A0	EGR 阀自适应故障
SP02A1	巡航控制/限速器
SP02A2	无空调 /无加热挡风玻璃
SP02A3	带空调/无加热挡风玻璃
SP02A4	无空调/带加热挡风玻璃
SP02A5	带空调/带加热挡风玻璃
SP02A6	带巡航控制
SP02A7	无巡航控制
SP02A8	未配备湍流风门
SP02A9	控制面板类型
SP02AA	BII 类型
SP02AB	车辆发动机类型
SP02AC	配备后挡板模块
SP02AD	未配备后挡板模块
SP02AE	配备收音机显示屏
SP02AF	未配备收音机显示屏
SP02B0	开启后挡风玻璃
SP02B1	固定后挡风玻璃
SP02B2	配备气囊
SP02B3	未配备气囊
SP02B4	SDM 气囊
SP02B5	EC5 气囊
SP02B6	车辆类型：除 JEOP/JOE 之外的所有类型
SP02B7	车辆类型：JOE 或 JEOP
SP02B8	左侧驱动
SP02B9	右侧驱动
SP02BA	配备 ADAC
SP02BB	未配备 ADAC
SP02BC	配备调谐射频时调用危险警示灯
SP02BD	调谐射频时未调用危险警示灯

SP02BE	中央车门单触式锁定按钮
SP02BF	中央车门摇杆式锁定按钮
SP02C0	RAID 功能授权
SP02C1	行驶功能阻止时自动锁定
SP02C2	无可变间歇雨刮
SP02C3	配备间歇性变速挡风玻璃雨刮器
SP02C4	无超速警告
SP02C5	带超速警告
SP02C6	无行驶灯
SP02C7	带行驶灯
SP02C8	带自动重新锁定
SP02C9	无自动重新锁定
SP02CA	无冲击危险灯
SP02CB	配备冲击危险警示灯
SP02CC	气缸数量配置
SP02CD	左侧驱动/4 气缸配置
SP02CE	左侧驱动/6 气缸配置
SP02CF	右侧驱动/4 气缸配置
SP02D0	左侧驱动/柴油发动机配置
SP02D1	右侧驱动/6 气缸配置
SP02D2	右侧驱动/柴油发动机配置
SP02D3	发动机防启动 2
SP02D4	配备 ABS
SP02D5	未配备 ABS
SP02D6	汽油喷射
SP02D7	柴油喷射
SP02D8	配备自动调平悬架
SP02D9	未配备自动调平悬架
SP02DA	配备催化转换器
SP02DB	未配备催化转换器
SP02DC	油位显示 20 秒
SP02DD	当按下 ADAC 时油位显示 20 秒

SP02DE	清除 OBD 故障内存
SP02DF	记忆已存储
SP02E0	配备手动变速箱
SP02E1	怠速设置增量
SP02E2	怠速设置减量
SP02E3	配备 AC（固定容量压缩机）
SP02E4	配备 AC（可变容量压缩机）
SP02E5	换油计数器重置
SP02E6	带加热后挡风玻璃
SP02E7	无加热后挡风玻璃
SP02E8	带冷却液传感器
SP02E9	无冷却液传感器
SP02EA	带蒸发器温度传感器
SP02EB	无蒸发器温度传感器
SP02EC	带再循环电机定时器
SP02ED	无再循环电机定时器
SP02EE	带永久型控制
SP02EF	配备单触式控制
SP02F0	带 HARRISON 类型压缩机
SP02F1	带 SANDEN 类型压缩机
SP02F2	BEHR 探头配置
SP02F3	HOKURIKU 探头配置
SP02F4	SIEMENS 探头配置
SP02F5	EEPROM 探头配置
SP02F6	配备回收风门自动设置
SP02F7	配置 未配备回收风门自动设置
SP02F8	右侧驱动
SP02F9	左侧驱动
SP02FA	AVANTIME（F4R）：配备加热挡风玻璃
SP02FB	AVANTIME（F4R）：未配备加热挡风玻璃
SP02FC	AVANTIME（F4R 除外）：配备加热挡风玻璃。
SP02FD	AVANTIME（F4R 除外）：未配备加热挡风玻璃。

SP02FE	ESPACE：配备蒸发器传感器
SP02FF	ESPACE：未配备蒸发器传感器
SP0300	写入一致性
SP0301	记录保存的数据
SP0302	输入喷油器代码
SP0303	保存电脑数据
SP0304	启动 OBD 测试：催化转化器
SP0305	启动 OBD 测试：氧传感器
SP0306	读取阀组和记忆代码
SP0307	备用
SP0308	卡测试
SP0309	输入推荐压力值
SP030A	检查目标轮齿
SP030B	泄放液压装置和制动电路
SP030C	读取冲击环境
SP030D	电脑校准和运行
SP030E	检查钥匙
SP030F	编写阀门代码
SP0310	读取阀组和阀门代码
SP0311	选择阀组
SP0312	高压燃油回路故障查找
SP0313	麦克风测试
SP0314	串行链路测试
SP0315	UCH
SP0316	压力传感器
SP0317	点火模块配置
SP0318	侧传感器配置
SP0319	执行器顺序控制
SP031A	UPC 电脑 类型
SP031B	检查卡
SP031C	免提系统测试
SP031D	UCH 连接测试 -> 读卡器

SP031E	天线测试
SP031F	阀组选择
SP0320	输入 VIN 代码
SP0321	遥控巡航控制
SP0322	检查上游氧传感器
SP0323	滤清器再生
SP0324	4E0000FF
SP0325	激活连接服务
SP0326	里程计（公里）
SP0327	里程计（英里）
SP0328	前雷达调节
SP0329	PARAMETRAGE PRIVE 1
SP032A	启动授权
SP032B	气缸功能故障查找
SP032C	限速器
SP032D	高怠速修改
SP032E	更换滤清器后自适应
SP032F	停止并开始禁止历史
SP0330	加速计
SP0331	自动配置
SP0332	1 类电池断开装置测试
SP0333	多个 12 V 电池
SP0334	保存发动机编号
SP0335	高压泵编程
SP0336	起动机编程
SP0337	篷车牵引距离
SP0338	擦刮编程
SP0339	访问/起动机类型
SP033A	品牌
SP033B	油测量
SP033C	飞轮目标编程 1
SP033D	飞轮目标编程 2

SP033E	飞轮目标编程 3
SP033F	飞轮目标编程 4
SP0340	飞轮目标编程 5
SP0341	飞轮目标编程 6
SP0342	传感器配置
SP0343	COMMANDE PRIVEE 7
SP0344	COMMANDE PRIVEE 8
SP0345	怠速空气流量学习 - 工厂模式
SP0346	电脑编程
SP0347	恢复离合器扭矩
SP0348	编程尿素温度传感器
SP0349	手动档位
SP034A	PARAMETRAGE PRIVE 5
SP034B	雷达-摄像头对准调整
SP034C	雷达-摄像头操作
SP034D	PARAMETRAGE PRIVE 4
SP034E	飞轮目标编程 (RZ061)
SP034F	飞轮目标编程 (RZ065)
SP0350	PARAMETRAGE PRIVE 2
SP0351	PARAMETRAGE PRIVE 3
SP0352	液压制动补偿
SP0353	真空泵
SP0354	燃油口盖锁定
SP0355	后雨刮器/倒档连接
SP0356	后雨刮器信息
SP0357	提高怠速
SP0358	喷射系统控制的加热后挡风玻璃
SP0359	受控的 PCHR 编号
SP035A	空调管理
SP035B	UCH 配置
SP035C	空气循环风门执行器
SP035D	牵引电池继电器

SP035E	牵引用蓄电池放电/充电测试
SP035F	逆变器激活请求
SP0360	泄放离合器液压回路
SP0361	车号牌
SP0362	再生微粒过滤器后适配
SP0363	故障查找：轮胎压力显示器警告
SP0364	自动配置前的准备
SP0365	自动配置后进行初始化
SP0366	备份针对喷射的仪表板数据
SP0367	写入针对喷射的仪表板数据
SP0368	车辆标识符
SP0369	商务车辆怠速修正
SP036A	阀门代码读数
SP036B	重置稀释比
SP036C	满载和空载位置编程
SP036D	免提卡编程
SP036E	免提智能卡读取
SP036F	后视摄像头校准
SP0370	点火器串联配置
SP0371	高压回路泄漏测试
SP0372	换油和里程 （英里 - 公里）
SP0373	PARAMETRAGE PRIVE 98
SP0374	电压表
SP0375	电流表
SP0376	下一次保养服务前的距离
SP0377	PARAMETRAGE PRIVE 250
SP0378	后摄像头配置
SP0379	PARAMETRAGE PRIVE 159
SP037A	PARAMETRAGE PRIVE 160
SP037B	行程限制线路离合器触点
SP037C	引导线
SP037D	应急服务呼叫服务

SP037E	扭矩传感器
SP037F	PARAMETRAGE PRIVE 12
SP0380	PARAMETRAGE PRIVE 13
SP0381	类型
SP0382	PARAMETRAGE PRIVE 14
SP0383	PARAMETRAGE PRIVE 15
SP0384	底盘磨损编程
SP0385	卡蓄能器充电测试器
SP0386	卡蓄电池充电测试器
SP0387	锁门锁定
SP0388	霜冻管理模式
SP0389	将制动系统放气
SP038A	程序车身电脑
SP038B	仪表板类型
SP038C	钥匙编程
SP038D	车窗升降器 1 清除配置
SP038E	编程气动悬架
SP038F	泵压调解器类型
SP0390	收音机编程键
SP0391	点火定时调整
SP0392	PARAMETRAGE PRIVE 9
SP0393	PARAMETRAGE PRIVE 237
SP0394	PARAMETRAGE PRIVE 238
SP0395	PARAMETRAGE PRIVE 239
SP0396	PARAMETRAGE PRIVE 240
SP0397	机油归零
SP0398	机油归零（公里）
SP0399	机油归零（英里）