

东风风神新能源 V5.00 功能列表 (注意: 仅供参考)

备注: ●代表该功能支持 ○代表没有此功能

| 车型 | 系统 | 系统名 | 版本信息 | 读故障码 | 清故障码 | 读数据流 | 动作测试 | 特殊功能 |
|-----------------|-------------|-------------|------|------|------|------|------|----------------|
| E30电动车 \E30 | 安全气囊控制系统ACU | 安全气囊控制系统ACU | ● | ● | ● | ● | ○ | |
| E30电动车 \E30 | 制动防抱死系统ABS | 制动防抱死系统ABS | ● | ● | ● | ● | ● | |
| E30电动车 \E30 | 电动助力转向系统EPS | 电动助力转向系统EPS | ● | ● | ● | ● | ○ | |
| E30电动车 \E30 | 电池管理系统BMS | 电池管理系统BMS | ● | ● | ● | ● | ○ | |
| E30电动车 \E30 | 电机控制单元MCU | 电机控制单元MCU | ● | ● | ● | ● | ○ | 写入VIN |
| E30电动车 \E30 | 车载充电机ONC | 车载充电机ONC | ● | ● | ● | ● | ○ | |
| E30电动车 \E30 | 组合仪表HEC | 组合仪表HEC | ● | ● | ● | ● | ○ | ECU复位, 例程全功能检查 |
| E30电动车 \E30L | 安全气囊控制系统ACU | 安全气囊控制系统ACU | ● | ● | ● | ● | ○ | |
| E30电动车 \E30L | 制动防抱死系统ABS | 制动防抱死系统ABS | ● | ● | ● | ● | ○ | ECU复位, 写入VIN码 |
| E30电动车 \E30L | 电动助力转向系统EPS | 电动助力转向系统EPS | ● | ● | ● | ● | ○ | |
| E30电动车 \E30L | 电池管理系统BMS | 电池管理系统BMS | ● | ● | ● | ● | ○ | |
| E30电动车 \E30L | 电机控制单元MCU | 电机控制单元MCU | ● | ● | ● | ● | ○ | |
| E30电动车 \E30L | 车载充电机ONC | 车载充电机ONC | ● | ● | ● | ● | ○ | |
| E30电动车 \E30L | 组合仪表HEC | 组合仪表HEC | ● | ● | ● | ● | ○ | ECU复位, 例程全功能检查 |
| E30电动车 \E30L | 电动水泵EEP | 电动水泵EEP | ● | ● | ● | ● | ○ | |
| E30电动车 \E30L | 空调控制器AC | 空调控制器AC | ● | ● | ● | ● | ○ | |
| E30电动车 \E30L | 电压转换控制器DCDC | 电压转换控制器DCDC | ● | ● | ● | ● | ○ | |
| E30电动车 \E30L | 整车控制器STT | 整车控制器STT | ● | ● | ● | ● | ○ | 写VIN码 |
| E30电动车 \E30L | 自动变速器AMT | 自动变速器AMT | ● | ● | ● | ● | ○ | |