



深圳市朗仁科技有限公司
Shenzhen Xtooltech Co., Ltd

本田功能表 V11.80

提示及说明:

编程功能仅支持H6PRO, H6PRO大师版产品.

* 表示此功能为新增功能.

✓ 表示此功能支持.

表示此功能不支持.

※ 表示此功能部分支持.

系统名称	读取版本信息	读取故障码	清除故障码	读取数据流	读取冻结帧	动作测试	特殊功能
发动机系统(ENG)	✓	✓	✓	✓	✓	1-59, 378-380, 402, 434-435	1-28, 173, 195
自动变速箱系统(AT)	✓	✓	✓	✓	✓	60-88, 381-383	29-33, 123-136
防抱死系统(ABS)	✓	✓	✓	✓	✓	89-101, 387-388, 424	34-41, 156, 174-177
安全气囊系统(SRS)	✓	✓	✓	✓		102-108, 393	42-47
车身电气系统(BCM)	✓	✓	✓	✓		109-216, 356-377, 384	48-55, 107-122, 141-155
自适应巡航控制系统(ACC)	✓	✓	✓	✓	✓	217-235, 400-401, 425-431	56
主动发动机控制支座(ACM)	✓	✓	✓	✓	✓	236-238	57
电动助力转向系统(EPS)	✓	✓	✓	✓	✓	239-243	58-61
电子张紧装置(EPT)							62
电动真空泵系统(EVPS)	✓	✓	✓	✓	✓	385-386	
电动传动系统(IMA)	✓	✓	✓	✓	✓	244-247	63, 192-194
四轮驱动力自由控制系统(SH-AWD)	✓	✓	✓	✓	✓	248-254, 396-399, 432-433	178-181
座位承重传感器(SWS)		✓	✓			255-256	
轮胎压力监控系统(TPMS)	✓	✓	✓	✓	✓	257-264	64, 156-159
防盗系统(IMMOBI)							65-69
可变扭矩管理系统(VTM-4)	✓	✓	✓	✓	✓	265-267	164-165
主动减震器系统(ADS)	✓	✓	✓	✓	✓	268, 391	70
主动式扭矩转换系统(ATTs)	✓	✓	✓	✓	✓	269-272	
电子线控系统(DBW)	✓	✓	✓	✓	✓	394-395	191

四轮转向系统(4WS)	√	√	√	√	√	273-276	71-72
i-SHIFT	√	√	√	√		277-279	73-75
电子驻车制动器 (EPB)	√	√	√	√			76-77
主动预防碰撞系统 (CMBS)	√	√	√	√	√	280-281	78, 163
液力增压器 (HYDRBST)	√	√	√	√		282-286	79
LKAS摄像机 (LKAS_CAMERA)	√	√	√	√	√	287-288, 392	
LKAS控制 (LKAS_CONTROL)	√	√	√	√	√		80-81, 162
电瓶内置动力控制单元 (PCU)	√	√	√	√		389-390	82-83
发动机舱盖上托系统 (PUH)	√	√	√	√		289-290	
SLOT_ECU	√	√	√	√			84-88
智能钥匙进入系统 (SMART_H)	√	√	√	√		291-338	89-91, 182-186
HONDA智能驻车 (SMART_PARKING)	√	√	√	√	√	339	92-93
夜视系统iNVS	√	√	√	√	√	340-342	94-95
实时时间AWD/AWD及智能控制		√	√	√	√	422	96-97, 190
电动伺服制动系统 (ESB)	√	√	√	√	√	343-344	98
车辆声音警报系统 (AVAS)	√	√	√	√			
CAN网关 (CANGW)	√	√	√	√		423	
精准四轮转向 (RTC)	√	√	√	√	√	345	187
EDLC (BBC)	√	√	√	√		346-348	
进气发声器 (ISC)	√	√	√				
集成驾驶员辅助系统 (IDAS)	√	√	√	√	√	349-354	99-101, 161
遥控起动机 (RCS)	√			√	√	355	102-104, 160
平视显示器 (HUD)	√	√	√	√	√		105-106
仪表 (CAN_METER)	√	√	√	√			137-140, 188-189
市区主动制动系统 (CTBA)	√	√	√	√		403-405	166-167
FCW/LDW摄像机单元 (FCM)	√	√	√	√	√		168-170
FCVSCM (FC_ISU)	√	√	√			406-421	171-172
电动制动助力器 (EBB)	√	√	√	√			

动作测试列表

编号	功能名称	系统名称
1	喷油器测试	发动机系统 (ENG)
2	全部喷油器关闭	发动机系统 (ENG)
3	EGR（废气再循环）测试	发动机系统 (ENG)
4	IMRC（进气歧管通道控制）测试	发动机系统 (ENG)
5	预热打开/关闭	发动机系统 (ENG)
6	ACG打开/关闭	发动机系统 (ENG)
7	空调离合器打开/关闭	发动机系统 (ENG)
8	燃油加热器打开/关闭	发动机系统 (ENG)
9	散热器风扇继电器测试	发动机系统 (ENG)
10	EGR冷却器旁通阀测试	发动机系统 (ENG)
11	进气节流阀（ISV）测试	发动机系统 (ENG)
12	EVAP测试	发动机系统 (ENG)
13	IMT（IMRC（进气歧管通道控制））测试	发动机系统 (ENG)
14	IACV测试	发动机系统 (ENG)
15	VTEC测试	发动机系统 (ENG)
16	ETCS（TAC）测试	发动机系统 (ENG)
17	散热器风扇	发动机系统 (ENG)
18	空调离合器	发动机系统 (ENG)
19	燃油泵打开	发动机系统 (ENG)
20	燃油泵关闭	发动机系统 (ENG)
21	所有喷油器停止	发动机系统 (ENG)
22	一个喷油器停止工作	发动机系统 (ENG)
23	巡航控制取消历史记录	发动机系统 (ENG)
24	VTC测试	发动机系统 (ENG)
25	涡轮增压器废气门控制电磁阀测试	发动机系统 (ENG)
26	涡轮增压器旁通控制电磁阀测试	发动机系统 (ENG)
27	涡轮增压器增压控制电磁阀测试	发动机系统 (ENG)
28	主动发动机控制支座	发动机系统 (ENG)
29	副燃油电磁阀测试	发动机系统 (ENG)
30	起动机测试	发动机系统 (ENG)
31	WGS测试	发动机系统 (ENG)
32	压缩测试	发动机系统 (ENG)
33	怠速调整	发动机系统 (ENG)

34	VTEC低V/T检查	发动机系统 (ENG)
35	O2S测试	发动机系统 (ENG)
36	燃油油管压力控制阀测试	发动机系统 (ENG)
37	ABV测试	发动机系统 (ENG)
38	燃油压力测试	发动机系统 (ENG)
39	内置式燃油泵启动	发动机系统 (ENG)
40	低压EGR(废气再循环)执行器测试	发动机系统 (ENG)
41	高压EGR(废气再循环)执行器测试	发动机系统 (ENG)
42	进气压力控制阀执行器测试	发动机系统 (ENG)
43	低压EGR(废气再循环)系统测试	发动机系统 (ENG)
44	低压EGR差压传感器测试	发动机系统 (ENG)
45	两级涡轮增压器增压测试	发动机系统 (ENG)
46	VTEC电磁阀测试	发动机系统 (ENG)
47	VTEC摇臂机油控制电磁阀A打开/关闭	发动机系统 (ENG)
48	VTEC摇臂机油控制电磁阀B打开/关闭	发动机系统 (ENG)
49	电子节气门控制单元测试	发动机系统 (ENG)
50	ABV测试	发动机系统 (ENG)
51	TMU电子油泵压力测试	发动机系统 (ENG)
52	第2个ECU (CNG) 强制驱动测试	发动机系统 (ENG)
53	灵活燃料汽车加热器控制单元	发动机系统 (ENG)
54	电动水泵测试	发动机系统 (ENG)
55	TMU电子油泵测试	发动机系统 (ENG)
56	可变容量机油泵电磁线圈测试	发动机系统 (ENG)
57	气缸AF测试	发动机系统 (ENG)
58	DI燃油压力测试	发动机系统 (ENG)
59	怠速停止起动机计数器检查	发动机系统 (ENG)
60	换档锁止电磁线圈测试	自动变速箱系统 (AT)
61	换档电磁阀测试	自动变速箱系统 (AT)
62	禁止器电磁线圈测试	自动变速箱系统 (AT)
63	起动离合器反馈学习	自动变速箱系统 (AT)
64	起动离合器状态数据清除	自动变速箱系统 (AT)
65	电油泵激活	自动变速箱系统 (AT)
66	油路压力电磁线圈测试	自动变速箱系统 (AT)
67	离合器压力控制 (线性) 电磁阀A	自动变速箱系统 (AT)
68	离合器压力控制 (线性) 电磁阀B	自动变速箱系统 (AT)
69	离合器压力控制 (线性) 电磁阀C	自动变速箱系统 (AT)
70	离合器压力控制 (线性) 电磁阀D	自动变速箱系统 (AT)

71	离合器压力控制电磁阀控制	自动变速箱系统(AT)
72	压力测试辅助模式	自动变速箱系统(AT)
73	禁止器电磁阀	自动变速箱系统(AT)
74	CAS电磁阀A(左前)	自动变速箱系统(AT)
75	CAS电磁阀B(右前)	自动变速箱系统(AT)
76	锁定电磁阀测试	自动变速箱系统(AT)
77	换档电磁阀A	自动变速箱系统(AT)
78	换档电磁阀D	自动变速箱系统(AT)
79	换档电磁阀E	自动变速箱系统(AT)
80	指示器测试	自动变速箱系统(AT)
81	ATFP电机测试	自动变速箱系统(AT)
82	换档电磁阀操作	自动变速箱系统(AT)
83	换档电磁阀B	自动变速箱系统(AT)
84	换档电磁阀C	自动变速箱系统(AT)
85	离合器压力控制电磁阀A	自动变速箱系统(AT)
86	离合器压力控制电磁阀B	自动变速箱系统(AT)
87	离合器压力控制电磁阀C	自动变速箱系统(AT)
88	离合器压力控制电磁阀D	自动变速箱系统(AT)
89	左前电磁阀	防抱死系统(ABS)
90	右前电磁阀	防抱死系统(ABS)
91	左后电磁阀	防抱死系统(ABS)
92	右后电磁阀	防抱死系统(ABS)
93	左前VSA(车辆稳定辅助)	防抱死系统(ABS)
94	右前VSA(车辆稳定辅助)	防抱死系统(ABS)
95	左后VSA(车辆稳定辅助)	防抱死系统(ABS)
96	右后VSA(车辆稳定辅助)	防抱死系统(ABS)
97	左前/右前/左后/右后电磁阀	防抱死系统(ABS)
98	左前/右前/左后/右后VSA(车辆稳定辅助)	防抱死系统(ABS)
99	模式清除	防抱死系统(ABS)
100	脉冲发生器测试	防抱死系统(ABS)
101	刹车灯继电器/TSA继电器测试	防抱死系统(ABS)
102	侧面气囊指示灯闪烁测试	安全气囊系统(SRS)
103	座椅输出检查	安全气囊系统(SRS)
104	SWS(座椅承重传感器)DTC检查	安全气囊系统(SRS)
105	在车辆碰撞后	安全气囊系统(SRS)
106	在更换前排乘客座椅部件后	安全气囊系统(SRS)
107	自诊断功能	车身电气系统(BCM)

108	速度表	车身电气系统 (BCM)
109	转速表	车身电气系统 (BCM)
110	VSA (车辆稳定辅助) /TCS (牵引力控制系统) 作动灯	车身电气系统 (BCM)
111	VSA (车辆稳定辅助) /TCS (牵引力控制系统) 指示器	车身电气系统 (BCM)
112	ABS指示器	车身电气系统 (BCM)
113	EBD档指示器 (电子制动显示)	车身电气系统 (BCM)
114	巡航控制指示器	车身电气系统 (BCM)
115	MIL状态	车身电气系统 (BCM)
116	日间行驶灯指示器 (加拿大)	车身电气系统 (BCM)
117	发动机油压指示器	车身电气系统 (BCM)
118	充电系统指示器	车身电气系统 (BCM)
119	巡航控制主开关指示器	车身电气系统 (BCM)
120	需要维修指示器	车身电气系统 (BCM)
121	远光灯指示器	车身电气系统 (BCM)
122	前大灯打开指示器	车身电气系统 (BCM)
123	低燃油油位指示器	车身电气系统 (BCM)
124	安全指示器	车身电气系统 (BCM)
125	里程表	车身电气系统 (BCM)
126	A/T齿轮档位指示器 (P)	车身电气系统 (BCM)
127	A/T齿轮档位指示器 (R)	车身电气系统 (BCM)
128	A/T齿轮档位指示器 (N)	车身电气系统 (BCM)
129	A/T齿轮档位指示器 (D)	车身电气系统 (BCM)
130	A/T档位指示器 (D3)	车身电气系统 (BCM)
131	A/T齿轮档位指示器 (2)	车身电气系统 (BCM)
132	A/T齿轮档位指示器 (1)	车身电气系统 (BCM)
133	A/T齿轮档位指示器 (M)	车身电气系统 (BCM)
134	连续运动换档模式指示器	车身电气系统 (BCM)
135	照明亮度控制	车身电气系统 (BCM)
136	钥匙报警警告	车身电气系统 (BCM)
137	前大灯报警警告	车身电气系统 (BCM)
138	座椅安全带提醒警告	车身电气系统 (BCM)
139	点火锁芯灯指令	车身电气系统 (BCM)
140	车内灯指令	车身电气系统 (BCM)
141	脚灯指令	车身电气系统 (BCM)
142	左转信号指令	车身电气系统 (BCM)
143	右转信号指令	车身电气系统 (BCM)
144	危险闪烁灯	车身电气系统 (BCM)

145	后部雾灯	车身电气系统 (BCM)
146	前大灯指令	车身电气系统 (BCM)
147	前大灯远光指令	车身电气系统 (BCM)
148	驻车灯指令	车身电气系统 (BCM)
149	车灯前大灯	车身电气系统 (BCM)
150	行李舱灯	车身电气系统 (BCM)
151	辅助照明（后车门烟灰缸灯）	车身电气系统 (BCM)
152	前大灯清洁器	车身电气系统 (BCM)
153	锁止所有车门	车身电气系统 (BCM)
154	解锁驾驶员侧车门	车身电气系统 (BCM)
155	解锁所有车门	车身电气系统 (BCM)
156	燃油加注门打开	车身电气系统 (BCM)
157	左侧动力滑动车门	车身电气系统 (BCM)
158	右侧动力滑动车门	车身电气系统 (BCM)
159	行李箱盖释放指令	车身电气系统 (BCM)
160	免钥匙蜂鸣器	车身电气系统 (BCM)
161	免钥匙检查	车身电气系统 (BCM)
162	驾驶员侧车窗向上驱动	车身电气系统 (BCM)
163	驾驶员侧车窗向下驱动	车身电气系统 (BCM)
164	前乘客侧车窗向上驱动	车身电气系统 (BCM)
165	前乘客侧车窗向下驱动	车身电气系统 (BCM)
166	左后车窗向上驱动	车身电气系统 (BCM)
167	左后车窗向下驱动	车身电气系统 (BCM)
168	右后车窗向下驱动	车身电气系统 (BCM)
169	右后车窗向上驱动	车身电气系统 (BCM)
170	电动车窗继电器指令	车身电气系统 (BCM)
171	前部刮水器-低速	车身电气系统 (BCM)
172	前部刮水器-高速	车身电气系统 (BCM)
173	前部刮水器-间歇	车身电气系统 (BCM)
174	后部刮水器	车身电气系统 (BCM)
175	挡风玻璃刮水器电机低速指令	车身电气系统 (BCM)
176	挡风玻璃刮水器电机高速指令	车身电气系统 (BCM)
177	挡风玻璃清洗装置指令	车身电气系统 (BCM)
178	后部刮水器电机	车身电气系统 (BCM)
179	后部刮水器清洗装置	车身电气系统 (BCM)
180	喇叭指令	车身电气系统 (BCM)
181	危险信号指令	车身电气系统 (BCM)

182	空调控制装置自测试	车身电气系统 (BCM)
183	TFT-LCD背光（有导航）- 打开5秒钟	车身电气系统 (BCM)
184	LCD部分（无导航）- 打开5秒钟	车身电气系统 (BCM)
185	副显示字段型LCD - 打开5秒钟	车身电气系统 (BCM)
186	前部面板检查	车身电气系统 (BCM)
187	PTG驱动电机	车身电气系统 (BCM)
188	PTG离合器	车身电气系统 (BCM)
189	PTG释放电机	车身电气系统 (BCM)
190	电动行李箱盖电磁离合器	车身电气系统 (BCM)
191	电动释放锁销电机	车身电气系统 (BCM)
192	电动座椅指示器	车身电气系统 (BCM)
193	电动座椅	车身电气系统 (BCM)
194	电动后视镜	车身电气系统 (BCM)
195	转向柱电机	车身电气系统 (BCM)
196	密码清除	车身电气系统 (BCM)
197	LED运行 - 红色	车身电气系统 (BCM)
198	LED运行 - 绿色	车身电气系统 (BCM)
199	前大灯电机 - 左/右	车身电气系统 (BCM)
200	前大灯电机 - 上/下	车身电气系统 (BCM)
201	自动调平调整电机	车身电气系统 (BCM)
202	左侧PSD驱动电机 - 打开	车身电气系统 (BCM)
203	左侧PSD驱动电机 - 关闭	车身电气系统 (BCM)
204	左侧PSD离合器释放	车身电气系统 (BCM)
205	左侧PSD释放执行器	车身电气系统 (BCM)
206	左侧PSD关闭电机	车身电气系统 (BCM)
207	左侧PSD蜂鸣器	车身电气系统 (BCM)
208	右侧PSD驱动电机 - 打开	车身电气系统 (BCM)
209	右侧PSD驱动电机 - 关闭	车身电气系统 (BCM)
210	右侧PSD离合器释放	车身电气系统 (BCM)
211	右侧PSD释放执行器	车身电气系统 (BCM)
212	右侧PSD关闭电机	车身电气系统 (BCM)
213	右侧PSD蜂鸣器	车身电气系统 (BCM)
214	左侧转弯灯	车身电气系统 (BCM)
215	右侧转弯灯	车身电气系统 (BCM)
216	自动调平调整电机	车身电气系统 (BCM)
217	节气门打开角度	自适应巡航控制系统 (ACC)
218	制动加力器1	自适应巡航控制系统 (ACC)

219	制动加力器2	自适应巡航控制系统 (ACC)
220	指示灯检查	自适应巡航控制系统 (ACC)
221	蜂鸣器检查	自适应巡航控制系统 (ACC)
222	制动执行器1	自适应巡航控制系统 (ACC)
223	制动执行器2	自适应巡航控制系统 (ACC)
224	制动执行器3	自适应巡航控制系统 (ACC)
225	CMBS制动器	自适应巡航控制系统 (ACC)
226	ACC继电器	自适应巡航控制系统 (ACC)
227	指示灯	自适应巡航控制系统 (ACC)
228	信息显示	自适应巡航控制系统 (ACC)
229	报警蜂鸣器	自适应巡航控制系统 (ACC)
230	ACC制动器	自适应巡航控制系统 (ACC)
231	刹车灯	自适应巡航控制系统 (ACC)
232	报警测试	自适应巡航控制系统 (ACC)
233	CMBS制动器	自适应巡航控制系统 (ACC)
234	前部ACM电磁阀	主动发动机控制支座 (ACM)
235	后部ACM电磁阀	主动发动机控制支座 (ACM)
236	前部和后部ACM电磁阀	主动发动机控制支座 (ACM)
237	扭矩传感器学习	电动助力转向系统 (EPS)
238	频率切换	电动助力转向系统 (EPS)
239	转向角传感器	电动助力转向系统 (EPS)
240	传动比传感器	电动助力转向系统 (EPS)
241	空调风扇最小值	电动助力转向系统 (EPS)
242	BM（蓄电池模块）风扇驱动	电动传动系统 (IMA)
243	MPIM风扇驱动	电动传动系统 (IMA)
244	智能供电单元（IPU）模块风扇驱动	电动传动系统 (IMA)
245	智能供电单元（IPU）模块风扇驱动测试	电动传动系统 (IMA)
246	离合器线圈测试	四轮驱动力自由控制系统 (SH-AWD)
247	初始化	四轮驱动力自由控制系统 (SH-AWD)
248	换档电磁阀测试	四轮驱动力自由控制系统 (SH-AWD)
249	差速器扭矩	四轮驱动力自由控制系统 (SH-AWD)
250	侧滑率/横向加速度传感器	四轮驱动力自由控制系统 (SH-AWD)
251	转向角传感器	四轮驱动力自由控制系统 (SH-AWD)
252	所有传感器	四轮驱动力自由控制系统 (SH-AWD)
253	座椅输出检查	座位承重传感器 (SWS)
254	在车辆碰撞后	座位承重传感器 (SWS)
255	起动装置操作检查	轮胎压力监控系统 (TPMS)

256	TPMS报警灯	轮胎压力监控系统 (TPMS)
257	轮胎气压过低指示器	轮胎压力监控系统 (TPMS)
258	左后轮胎气压过低指示器	轮胎压力监控系统 (TPMS)
259	右后轮胎气压过低指示器	轮胎压力监控系统 (TPMS)
260	左前轮胎气压过低指示器	轮胎压力监控系统 (TPMS)
261	右前轮胎气压过低指示器	轮胎压力监控系统 (TPMS)
262	警告指示器	轮胎压力监控系统 (TPMS)
263	初始化	可变扭矩管理系统 (VTM-4)
264	左侧离合器电磁线圈测试	可变扭矩管理系统 (VTM-4)
265	右侧离合器电磁线圈测试	可变扭矩管理系统 (VTM-4)
266	减振器强制操作测试	主动减震器系统 (ADS)
267	ATTS测试短时模式	主动式扭矩转换系统 (ATTS)
268	转向角	主动式扭矩转换系统 (ATTS)
269	侧向加速度与侧滑率传感器	主动式扭矩转换系统 (ATTS)
270	所有传感器	主动式扭矩转换系统 (ATTS)
271	前主传感器中性检查	四轮转向系统 (4WS)
272	前副传感器中性点检查	四轮转向系统 (4WS)
273	后主传感器中性点检查	四轮转向系统 (4WS)
274	后部副传感器中性点检查	四轮转向系统 (4WS)
275	挂档	i-SHIFT
276	离合器执行器全程操作测试	i-SHIFT
277	变速箱自测试	i-SHIFT
278	雷达对准	主动预防碰撞系统 (CMBS)
279	CMBS (CMS) 制动器	主动预防碰撞系统 (CMBS)
280	累积压力测试	液力增压器 (HYDRBST)
281	增加主缸压力测试	液力增压器 (HYDRBST)
282	可再生制动测试	液力增压器 (HYDRBST)
283	液压助力器CAS测试	液力增压器 (HYDRBST)
284	蜂鸣器测试	液力增压器 (HYDRBST)
285	视频输出	LKAS摄像机 (LKAS_CAMERA)
286	静态摄像机对准	LKAS摄像机 (LKAS_CAMERA)
287	车辆水平位置校正	发动机舱盖托系统 (PUH)
288	警告显示强制启动	发动机舱盖托系统 (PUH)
289	防起动装置指示器驱动	智能钥匙进入系统 (SMART_H)
290	智能钥匙进入遥控器指示器驱动	智能钥匙进入系统 (SMART_H)
291	[无智能钥匙进入遥控器电池] 指示	智能钥匙进入系统 (SMART_H)
292	[智能钥匙进入遥控器电池] 指示	智能钥匙进入系统 (SMART_H)

293	车内蜂鸣器驱动	智能钥匙进入系统 (SMART_H)
294	车外蜂鸣器驱动	智能钥匙进入系统 (SMART_H)
295	钥匙开关驱动	智能钥匙进入系统 (SMART_H)
296	IMOCONT驱动	智能钥匙进入系统 (SMART_H)
297	IGNCONT驱动	智能钥匙进入系统 (SMART_H)
298	S网络线（IM OCD端子）驱动	智能钥匙进入系统 (SMART_H)
299	IGNTRX线路驱动	智能钥匙进入系统 (SMART_H)
300	RF1 RXVCC驱动	智能钥匙进入系统 (SMART_H)
301	RF2 RXVCC驱动	智能钥匙进入系统 (SMART_H)
302	RF1 TXVCC驱动	智能钥匙进入系统 (SMART_H)
303	RF2 TXVCC驱动	智能钥匙进入系统 (SMART_H)
304	驾驶员（车门）天线驱动	智能钥匙进入系统 (SMART_H)
305	前排乘客（车门）天线驱动	智能钥匙进入系统 (SMART_H)
306	驾驶员侧后部（车门）天线驱动	智能钥匙进入系统 (SMART_H)
307	前排乘客侧后部（车门）天线驱动	智能钥匙进入系统 (SMART_H)
308	驾驶员侧车窗天线驱动	智能钥匙进入系统 (SMART_H)
309	前排乘客侧车窗天线驱动	智能钥匙进入系统 (SMART_H)
310	行李箱/尾门/后保险杠天线驱动	智能钥匙进入系统 (SMART_H)
311	舱室前部天线驱动	智能钥匙进入系统 (SMART_H)
312	舱室中部天线驱动	智能钥匙进入系统 (SMART_H)
313	舱室后部天线驱动	智能钥匙进入系统 (SMART_H)
314	舱室后部托盘天线驱动	智能钥匙进入系统 (SMART_H)
315	行李箱/后搁板天线驱动	智能钥匙进入系统 (SMART_H)
316	驾驶员（车门）天线线路直流输出	智能钥匙进入系统 (SMART_H)
317	前排乘客（车门）天线线路直流输出	智能钥匙进入系统 (SMART_H)
318	驾驶员侧后部（车门）天线线路直流输出	智能钥匙进入系统 (SMART_H)
319	前排乘客侧后部（车门）天线线路直流输出	智能钥匙进入系统 (SMART_H)
320	驾驶员侧车窗天线线路直流输出	智能钥匙进入系统 (SMART_H)
321	前排乘客侧车窗天线线路直流输出	智能钥匙进入系统 (SMART_H)
322	行李箱/尾门/后保险杠天线线路直流输出	智能钥匙进入系统 (SMART_H)
323	舱室前部天线线路直流输出	智能钥匙进入系统 (SMART_H)
324	舱室中部天线线路直流输出	智能钥匙进入系统 (SMART_H)
325	舱室后部天线线路直流输出	智能钥匙进入系统 (SMART_H)
326	舱室后部托盘天线线路直流输出	智能钥匙进入系统 (SMART_H)
327	行李箱/后搁板天线线路直流输出	智能钥匙进入系统 (SMART_H)
328	RF1 TXD直流输出	智能钥匙进入系统 (SMART_H)
329	RF2 TXD直流输出	智能钥匙进入系统 (SMART_H)

330	[无钥匙]指示	智能钥匙进入系统 (SMART_H)
331	外部蜂鸣器驱动（短时）	智能钥匙进入系统 (SMART_H)
332	车门锁止驱动	智能钥匙进入系统 (SMART_H)
333	车门解锁	智能钥匙进入系统 (SMART_H)
334	自动锁止取消开关指示器驱动	智能钥匙进入系统 (SMART_H)
335	至驾驶员1的智能钥匙进入遥控器 - 自定义链接驱动	智能钥匙进入系统 (SMART_H)
336	至驾驶员2的智能钥匙进入遥控器 - 自定义链接驱动	智能钥匙进入系统 (SMART_H)
337	智能钥匙进入遥控器钥匙锁芯天线驱动	智能钥匙进入系统 (SMART_H)
338	智能钥匙进入遥控器钥匙锁芯天线直流电输出	智能钥匙进入系统 (SMART_H)
339	语音引导输出测试	智能驻车 (SMART_PARKING)
340	抬头显示器测试	夜视系统iNVS
341	摄像机测试	夜视系统iNVS
342	加热器测试	夜视系统iNVS
343	受迫非辅助模式	电动伺服制动系统 (ESB)
344	刹车灯继电器测试	电动伺服制动系统 (ESB)
345	执行器测试	EDLC (BBC)

XTOOL

346	EDLC模块放电和充电测试	EDLC (BBC)
347	为拆卸或弃置而进行的EDLC模块放电	EDLC (BBC)
348	清除EDLC模块使用历史	集成驾驶员辅助系统 (IDAS)
349	AC制动（制动执行器）	集成驾驶员辅助系统 (IDAS)
350	CMBS制动器	集成驾驶员辅助系统 (IDAS)
351	刹车灯	集成驾驶员辅助系统 (IDAS)
352	指示灯	集成驾驶员辅助系统 (IDAS)
353	信息显示	集成驾驶员辅助系统 (IDAS)
354	报警测试	集成驾驶员辅助系统 (IDAS)
355	系统检查	遥控起动机 (RCS)
356	BSI左侧警报指示器“打开”	车身电气系统 (BCM)
357	刷新BSI左侧警报指示器	车身电气系统 (BCM)
358	BSI右侧警报指示器“打开”	车身电气系统 (BCM)
359	刷新BSI右侧警报指示器	车身电气系统 (BCM)
360	BSI指示器“打开”	车身电气系统 (BCM)
361	BSI指示器“关闭”	车身电气系统 (BCM)
362	检查盲点信息系统	车身电气系统 (BCM)
363	BSI蜂鸣器	车身电气系统 (BCM)
364	BSI打开信息	车身电气系统 (BCM)
365	右BSI雷达不可用	车身电气系统 (BCM)
366	左BSI雷达不可用	车身电气系统 (BCM)
367	监控器输出	车身电气系统 (BCM)
368	LED灯	车身电气系统 (BCM)
369	前部摄像机图像	车身电气系统 (BCM)
370	左侧摄像机图像	车身电气系统 (BCM)
371	右侧摄像机图像	车身电气系统 (BCM)
372	后部摄像机	车身电气系统 (BCM)
373	MVC功能	车身电气系统 (BCM)
374	设置到默认值	车身电气系统 (BCM)
375	自定义	车身电气系统 (BCM)
376	监控器与报警	车身电气系统 (BCM)
377	显示后摄像机输出图像	车身电气系统 (BCM)
378	燃油管压力测试	发动机系统 (ENG)
379	摇臂机油控制电磁阀C打开/关闭	发动机系统 (ENG)
380	气缸转动速度变化测试	发动机系统 (ENG)
381	倾斜传感器学习	自动变速箱系统 (AT)
382	倾斜校正学习驾驶车辆的程序	自动变速箱系统 (AT)

383	强制换档功能	自动变速箱系统(AT)
384	免钥匙检查	车身电气系统(BCM)
385	真空管路状况检查1	电动真空泵系统(EVPS)
386	真空管路状况检查2	电动真空泵系统(EVPS)
387	ESS激活	防抱死系统(ABS)
388	VSA-TCS控制阀	防抱死系统(ABS)
389	ESL连接电源	电瓶内置动力控制单元(PCU)
390	功能测试	电瓶内置动力控制单元(PCU)
391	阻尼器强制操作测试	主动减震器系统(ADS)
392	动态摄像机对准	LKAS摄像机(LKAS_CAMERA)
393	CAS测试	防抱死系统(ABS)
394	怠速调整	电子线控系统(DBW)
395	节气门测试	电子线控系统(DBW)
396	换档电磁阀电流测试	四轮驱动力自由控制系统(SH-AWD)
397	加速设备测试	四轮驱动力自由控制系统(SH-AWD)
398	直接电磁离合器测试	四轮驱动力自由控制系统(SH-AWD)
399	离合器特性测试	四轮驱动力自由控制系统(SH-AWD)
400	ACC电磁阀	自适应巡航控制系统(ACC)
401	警报蜂鸣器	自适应巡航控制系统(ACC)
402	电池风扇测试	发动机系统(ENG)
403	FCW驱动	FCW/LDW摄像机单元(FCM)
404	LDW驱动	FCW/LDW摄像机单元(FCM)
405	指示器驱动	FCW/LDW摄像机单元(FCM)
406	高电压蓄电池充电模式	FCVSCM(FC_ISU)
407	N2净化模式	FCVSCM(FC_ISU)
408	电池堆放电模式	FCVSCM(FC_ISU)
409	阳极泄露检查模式	FCVSCM(FC_ISU)
410	箱通风模式	FCVSCM(FC_ISU)
411	离子过滤器工作时间检查/设置模式	FCVSCM(FC_ISU)
412	排放传动系冷却液模式	FCVSCM(FC_ISU)
413	电池堆交叉泄露检查模式	FCVSCM(FC_ISU)
414	高电压蓄电池风扇测试模式	FCVSCM(FC_ISU)
415	H2传感器安装验证模式	FCVSCM(FC_ISU)
416	驻车执行器检查模式	FCVSCM(FC_ISU)
417	电池堆和箱H2传感器工作测试模式	FCVSCM(FC_ISU)
418	H2传感器响应检查模式	FCVSCM(FC_ISU)
419	排气H2传感器操作测试模	FCVSCM(FC_ISU)

420	存储/运输模式	FCVSCM (FC_ISU)
421	H2管路压力释放模式	FCVSCM (FC_ISU)
422	电磁阀测试	实时时间AWD/AWD及智能控制
423	F-CAN总线连接单元检查	CAN网关 (CANGW)
424	调节器排气 (ABT)	防抱死系统 (ABS)
425	节气门打开角度	自适应巡航控制系统 (ACC)
426	制动加力器1	自适应巡航控制系统 (ACC)
427	制动加力器2	自适应巡航控制系统 (ACC)
428	制动执行器3	自适应巡航控制系统 (ACC)
429	信息显示	自适应巡航控制系统 (ACC)
430	CMBS制动器	自适应巡航控制系统 (ACC)
431	指示灯检查	自适应巡航控制系统 (ACC)
432	换挡电磁阀油压测试	四轮驱动力自由控制系统 (SH-AWD)
433	传动系统测试	四轮驱动力自由控制系统 (SH-AWD)
434	电动废气门	发动机系统 (ENG)
435	高压冷却EGR执行器测试	发动机系统 (ENG)

XTOOL

特殊功能列表

编号	功能名称	系统名称
1	写入VIN	发动机系统 (ENG)
2	更换ECM/PCM	发动机系统 (ENG)
3	IQA数据状态	发动机系统 (ENG)
4	IQA写入数据	发动机系统 (ENG)
5	DPF再生	发动机系统 (ENG)
6	DPF压差传感器初始学习	发动机系统 (ENG)
7	重新设置“计算出的PM值”	发动机系统 (ENG)
8	MAF传感器学习清除	发动机系统 (ENG)
9	A/F传感器1学习清除	发动机系统 (ENG)
10	ISV强制学习	发动机系统 (ENG)
11	怠速停止起动机计数器强制写入	发动机系统 (ENG)
12	机油稀释综合估计值清除	发动机系统 (ENG)
13	清除进气压力控制阀学习值	发动机系统 (ENG)
14	清除低压EGR差压传感器学习值	发动机系统 (ENG)
15	节气门学习	发动机系统 (ENG)
16	电机转子位置校正 (IMA)	发动机系统 (ENG)
17	TMU激活	发动机系统 (ENG)
18	怠速停止起动机计数器清除	发动机系统 (ENG)
19	E-VTC学习	发动机系统 (ENG)
20	ECO分数书写	发动机系统 (ENG)
21	电机转子位置校正	发动机系统 (ENG)
22	预备码	发动机系统 (ENG)
23	曲轴 (CKP) 传感器匹配值清除	发动机系统 (ENG)
24	曲轴 (CKP) 传感器匹配值学习	发动机系统 (ENG)
25	主油箱酒精含量写入数据	发动机系统 (ENG)
26	节气门位置学习	发动机系统 (ENG)
27	VIN检查	发动机系统 (ENG)
28	ECM/PCM复位	发动机系统 (ENG)
29	ECM/TCM重新设置	自动变速箱系统 (AT)
30	ECM/PCM重新设置	自动变速箱系统 (AT)
31	更换ECM/PCM	自动变速箱系统 (AT)

32	冲程传感器学习	自动变速箱系统(AT)
33	油泵激活	自动变速箱系统(AT)
34	中性重新设定	防抱死系统(ABS)
35	所有传感器	防抱死系统(ABS)
36	制动压力传感器组	防抱死系统(ABS)
37	传感器组	防抱死系统(ABS)
38	制动摩擦片维护模式	防抱死系统(ABS)
39	气压不足报警系统	防抱死系统(ABS)
40	所有传感器	防抱死系统(ABS)
41	初始化	防抱死系统(ABS)
42	OPDS（乘客坐姿检测系统）初始化	安全气囊系统(SRS)
43	SWS（座椅承重传感器）初始化	安全气囊系统(SRS)
44	CMBS（CMS）的电子预紧器	安全气囊系统(SRS)
45	侧面气囊指示灯闪烁	安全气囊系统(SRS)
46	系统信息	安全气囊系统(SRS)
47	参数信息	安全气囊系统(SRS)
48	仪表控制模块更换	车身电气系统(BCM)
49	维护提示装置	车身电气系统(BCM)
50	PAX警告复位	车身电气系统(BCM)
51	驾驶员侧电动车窗的重新设置	车身电气系统(BCM)
52	助手席侧电动车窗的重新设置	车身电气系统(BCM)
53	左后电动车窗重新设置	车身电气系统(BCM)
54	右后电动车窗重新设置	车身电气系统(BCM)
55	仪表控制模块更换	车身电气系统(BCM)
56	雷达对准	自适应巡航控制系统(ACC)
57	ACM复位	主动发动机控制支座(ACM)
58	差速器扭矩	电动助力转向系统(EPS)
59	转向端位学习	电动助力转向系统(EPS)
60	EPS转向角传感器数值清除	电动助力转向系统(EPS)
61	MA EPS控制打开/关闭	电动助力转向系统(EPS)
62	CMBS（CMS）的电子预紧器	电子张紧装置(EPT)
63	充电状态预设	电动传动系统(IMA)
64	传感器ID学习	轮胎压力监控系统(TPMS)
65	防起动单元 & ECM/PCM	防盗系统(IMMOBI)
66	ECM	防盗系统(IMMOBI)

67	防起动信息	防盗系统(IMMOBI)
68	钥匙	防盗系统(IMMOBI)
69	更换ECM/PCM	防盗系统(IMMOBI)
70	减振器行程校正	主动减震器系统(ADS)
71	中性重新设定	四轮转向系统(4WS)
72	中性点调整	四轮转向系统(4WS)
73	离合器油充注	i-SHIFT
74	离合器油放气	i-SHIFT
75	换档电机校准	i-SHIFT
76	传感器校正	电子驻车制动器 (EPB)
77	制动摩擦片维护模式	电子驻车制动器 (EPB)
78	CMBS (CMS) 启动历史	主动预防碰撞系统 (CMBS)
79	记忆0[零]位	液力增压器 (HYDRBST)
80	转向重新设定	LKAS控制 (LKAS CONTROL)
81	自定义	LKAS控制 (LKAS CONTROL)
82	自检	电瓶内置动力控制单元 (PCU)
83	历史数据	电瓶内置动力控制单元 (PCU)
84	自检	SYS_SLOT_ECU
85	历史数据	SYS_SLOT_ECU
86	系统信息	SYS_SLOT_ECU
87	系统检查	SYS_SLOT_ECU
88	智能钥匙进入遥控器的数量	SYS_SLOT_ECU
89	自检	智能钥匙进入系统(SMART_H)
90	历史数据	智能钥匙进入系统(SMART_H)
91	智能钥匙进入遥控器系统信息	智能钥匙进入系统(SMART_H)
92	自定义	智能驻车 (SMART_PARKING)
93	重新设置PA单元	智能驻车 (SMART_PARKING)
94	摄像机对准	夜视系统iNVS
95	转换摄像机参数	夜视系统iNVS
96	E-DPS控制模块更换	实时时间AWD/AWD及智能控制
97	纵向G传感器学习	实时时间AWD/AWD及智能控制
98	传感器0 (零) 位置记忆	电动伺服制动系统 (ESB)
99	雷达对准	集成驾驶员辅助系统 (IDAS)
100	静态摄像机对准	集成驾驶员辅助系统 (IDAS)
101	动态摄像机对准	集成驾驶员辅助系统 (IDAS)

102	记录新的发送器	遥控起动机 (RCS)
103	历史	遥控起动机 (RCS)
104	自定义	遥控起动机 (RCS)
105	调整	平视显示器 (HUD)
106	功能测试	平视显示器 (HUD)
107	左BSI雷达操作检查	车身电气系统 (BCM)
108	右BSI雷达操作检查	车身电气系统 (BCM)
109	历史数据清除	车身电气系统 (BCM)
110	对准数据传递	车身电气系统 (BCM)
111	自动多向视野摄像机对准	车身电气系统 (BCM)
112	设置到默认值	车身电气系统 (BCM)
113	自定义信息	车身电气系统 (BCM)
114	自定义	车身电气系统 (BCM)
115	后部摄像机对准	车身电气系统 (BCM)
116	设定维护模式	车身电气系统 (BCM)
117	更换内部蓄电池	车身电气系统 (BCM)
118	更换模式	车身电气系统 (BCM)
119	重置维护模式	车身电气系统 (BCM)
120	显示合同数据	车身电气系统 (BCM)
121	激活	车身电气系统 (BCM)
122	停用	车身电气系统 (BCM)
123	离合总成压力	自动变速箱系统 (AT)
124	离合罐装检查	自动变速箱系统 (AT)
125	EOL 参考检索 (NTL-ref)	自动变速箱系统 (AT)
126	参考检索	自动变速箱系统 (AT)
127	EOL 学习档位	自动变速箱系统 (AT)
128	EOL 停止学习档位	自动变速箱系统 (AT)
129	离合锁模力特性	自动变速箱系统 (AT)
130	EOL 学习按序同步	自动变速箱系统 (AT)
131	换挡离合器质量测试	自动变速箱系统 (AT)
132	打开加注孔	自动变速箱系统 (AT)
133	离合器加注检查/离合器总成 (通过压力)	自动变速箱系统 (AT)
134	学习同步	自动变速箱系统 (AT)
135	异常起动检查	自动变速箱系统 (AT)
136	自学习	自动变速箱系统 (AT)

137	CVT油液更换(一般市场)	仪表(CAN_METER)
138	返回操作	仪表(CAN_METER)
139	手动返回时间	仪表(CAN_METER)
140	自动返回距离	仪表(CAN_METER)
141	传感器初始位置学习	车身电气系统(BCM)
142	CVT流体寿命重置	车身电气系统(BCM)
143	通过变速箱更换进行初始化	车身电气系统(BCM)
144	历史数据清除	车身电气系统(BCM)
145	雷达对准	车身电气系统(BCM)
146	激活和显示数据	车身电气系统(BCM)
147	XM收音机频道调整	车身电气系统(BCM)
148	设置操作返回条件	车身电气系统(BCM)
149	设置返回时间	车身电气系统(BCM)
150	设置行进距离条件	车身电气系统(BCM)
151	设置运行状态	车身电气系统(BCM)
152	重置操作电流	车身电气系统(BCM)
153	重置为默认	车身电气系统(BCM)
154	添加或删除遥控	车身电气系统(BCM)
155	历史数据	车身电气系统(BCM)
156	VSA传感器中性位置记忆	防抱死系统(ABS)
157	标准轮胎的重新编程	轮胎压力监控系统(TPMS)
158	辅助轮胎的重新编程	轮胎压力监控系统(TPMS)
159	门限数据检查	轮胎压力监控系统(TPMS)
160	SP更换ECMPCM	遥控起动机(RCS)
161	LKAS暂停提示音	集成驾驶员辅助系统(IDAS)
162	EPS转储	LKAS控制(LKAS_CONTROL)
163	CMBS电子张紧装置	主动预防碰撞系统(CMBS)
164	检查	可变扭矩管理系统(VTM-4)
165	电气中性重新设定	可变扭矩管理系统(VTM-4)
166	挡风玻璃雷达校正	市区主动制动系统(CTBA)
167	市区主动制动系统驱动	市区主动制动系统(CTBA)
168	远光灯辅助系统	FCW/LDW摄像机单元(FCM)
169	静态摄像机对准	FCW/LDW摄像机单元(FCM)
170	动态摄像机对准	FCW/LDW摄像机单元(FCM)
171	ISU复位	FCVSCM(FC_ISU)

172	更换ISU	FCVSCM(FC_ISU)
173	电机转子位置校正	发动机系统(ENG)
174	放气预警系统(ABI)	防抱死系统(ABS)
175	转向角传感器中性点设定	防抱死系统(ABS)
176	制动压力传感器组	防抱死系统(ABS)
177	传感器组	防抱死系统(ABS)
178	传动驱动器校正	四轮驱动力自由控制系统(SH-AWD)
179	传动系统校正	四轮驱动力自由控制系统(SH-AWD)
180	传动油寿命复位	四轮驱动力自由控制系统(SH-AWD)
181	校准数据清除	四轮驱动力自由控制系统(SH-AWD)
182	添加一把HONDA智能钥匙	智能钥匙进入系统(SMART_H)
183	重新设定HONDA智能钥匙	智能钥匙进入系统(SMART_H)
184	所有HONDA智能钥匙丢失	智能钥匙进入系统(SMART_H)
185	更换点火旋钮	智能钥匙进入系统(SMART_H)
186	自定义	智能钥匙进入系统(SMART_H)
187	PAWS单元更换	精准四轮转向(RTC)
188	保养提示装置(美国市场)	仪表(CAN_METER)
189	保养提示装置(欧洲市场)	仪表(CAN_METER)
190	排气	实时时间AWD/AWD及智能控制
191	ECM/PCM重新设置	电子线控系统(DBW)
192	IMA ECU更换	电动传动系统(IMA)
193	高压电池诊断	电动传动系统(IMA)
194	SOC预设	电动传动系统(IMA)
195	电瓶消耗电流历史	发动机系统(ENG)