

华晨新能源 V5.00 功能列表 (注意: 仅供参考)

备注: ●代表该功能支持 ○代表没有此功能

车型	系统	系统名	版本信息	读故障码	清故障码	读数据流	动作测试	特殊功能
H230(电动)	防抱死刹车系统	BOSCH ABS9 (UDS)	●	●	●	●	●	写入加注状态, 写入下线检测状态, 变量编码(仅限 ESP), 写车辆识别码(VIN码), 维修排气, 方向盘转角传感器标定(仅限ESP), 速度限制, 阀继电器关闭, 外部横摆率传感器标定(仅限 ESP)
H230(电动)	电动助力转向(EPS)	万都电子助力转向系统(CANBUS)	●	●	●	●	○	转向角标定, 清除转向角传感器信息
H230(电动)	网关系统	网关系统(GW)	●	●	●	○	○	ECU硬件复位, ECU软件复位, 写VIN码
H230(电动)	安全气囊系统	博世安全气囊系统(UDS)	●	●	●	●	○	
H230(电动)	电机控制器系统(MCU)	电机控制器系统(MCU)	●	●	●	○	○	ECU复位, 写VIN码
H230(电动)	多媒体系统(MMU)	多媒体系统(MMU)	●	●	●	●	●	ECU硬件复位, ECU软件复位, 写VIN码
H230(电动)	欣锐特充电电机系统(ACDC)	欣锐特充电电机系统(ACDC)	●	●	●	●	○	写VIN码, 硬件复位
H230(电动)	电机控制器系统(PEB)	电机控制器系统(PEB)	○	●	●	●	○	转子位置初始值, R20转子电阻, 电刷电阻, ECU硬件复位
H230(电动)	整车控制器系统(VMS)	整车控制器系统(VMS)	●	●	●	○	●	写VIN码, ECU软件复位
H230(电动)	杰士电池管理系统(BMS)	杰士电池管理系统(BMS)	●	●	●	○	○	ECU硬件复位, ECU软件复位, 写VIN码, 总正继电器控制, 总负继电器控制, 加热继电器控制, 充电继电器控制