

上海汇众 V6.30 功能列表 (注意: 仅供参考)

备注: ●代表该功能支持 ○代表没有此功能

| 车型 | 系统 | 系统名 | 版本信息 | 读故障码 | 清故障码 | 读数据流 | 动作测试 | 特殊功能 |
|------|--------------|-------------|------|------|------|------|------|--|
| 伊思坦纳 | 发动机控制系统 | 2.3MSE | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 伊思坦纳 | 发动机控制系统 | 西门子372电控系统 | ○ | ● | ● | ● | ● | 清除学习值, 复位所有自适应值, 通过空气流量信号海拔高度补偿, 爆震点火角自适应 1/2, 节气门位置传感器电位计自适应, 气缸列1/2喷油时间(加/乘)自适应因素, 怠速自适应值, 发动机工作组粗暴曲轴位置传感器(Segment)自适应, 发动机工作粗暴催化转换器加热自适应, 凸轮轴位置传感器自适应 |
| 伊思坦纳 | 发动机控制系统 | 西门子472电控系统 | ○ | ● | ● | ● | ● | |
| 伊思坦纳 | 防抱死制动系统 | 防抱死制动系统 | ○ | ● | ● | ● | ● | |
| 上海汇众 | 发动机控制模块(ECM) | 瑞意泰克发动机系统 | ○ | ● | ● | ● | ● | 写VIN码, 清自适应值, 复位所有自适应值, 通过空气流量信号高度补偿, 爆震点火角自适应1/2, 节气门位置电位计自适应, 气缸喷油时间自适应因素, 怠速自适应值, 凸轮轴位置传感器自适应, 催化剂 |
| 上海汇众 | 发动机控制模块(ECM) | 联合电子K4发动机系统 | ● | ● | ● | ● | ● | 写VIN码 |