



深圳市朗仁科技有限公司
Shenzhen Xtooltech Co., Ltd

讴歌 V27.08

符号说明: ○: 全部支持通过OBD直接做 △: 部分支持通过OBD直接做 □: 全部支持 (拆防盗模块)
●: 全部支持通过OBD直接做 (需要配件) ▲: 部分支持通过OBD直接做 (需要配件) ■: 部分支持 (拆防盗模块)
×: 不支持 /: 不需要 ◎: 有条件支持

品牌	车型	钥匙类型	读取密码	增加钥匙	全丢匹配	遥控匹配	其它功能
讴歌	CDX	旋钮式智能钥匙	/	○	○	/	1.更换智能钥匙ECU 2.更换点火旋钮
讴歌	CDX	按键式智能钥匙	/	○	○	/	1.更换发动机控制模块 2.更换车身控制模块
讴歌	CDX	机械钥匙	/	○	○	○	1.更换防起动单元 2.更换ECM/PCM 3.更换MPCS/MICU/IMOES
讴歌	CL	旋钮式智能钥匙	/	○	○	/	1.更换智能钥匙ECU 2.更换点火旋钮
讴歌	CL	按键式智能钥匙	/	○	○	/	1.更换发动机控制模块 2.更换车身控制模块
讴歌	CL	机械钥匙	/	○	○	○	1.更换防起动单元 2.更换ECM/PCM 3.更换MPCS/MICU/IMOES
讴歌	CSX	旋钮式智能钥匙	/	○	○	/	1.更换智能钥匙ECU 2.更换点火旋钮
讴歌	CSX	按键式智能钥匙	/	○	○	/	1.更换发动机控制模块 2.更换车身控制模块
讴歌	CSX	机械钥匙	/	○	○	○	1.更换防起动单元 2.更换ECM/PCM 3.更换MPCS/MICU/IMOES
讴歌	EL	旋钮式智能钥匙	/	○	○	/	1.更换智能钥匙ECU 2.更换点火旋钮
讴歌	EL	按键式智能钥匙	/	○	○	/	1.更换发动机控制模块 2.更换车身控制模块

讴歌	EL	机械钥匙	/	○	○	○	1.更换防起动单元 2.更换ECM/PCM 3.更换MPCS/MICU/IMOES
讴歌	ILX	旋钮式智能钥匙	/	○	○	/	1.更换智能钥匙ECU 2.更换点火旋钮
讴歌	ILX	按键式智能钥匙	/	○	○	/	1.更换发动机控制模块 2.更换车身控制模块
讴歌	ILX	机械钥匙	/	○	○	○	1.更换防起动单元 2.更换ECM/PCM 3.更换MPCS/MICU/IMOES
讴歌	MDX	旋钮式智能钥匙	/	○	○	/	1.更换智能钥匙ECU 2.更换点火旋钮
讴歌	MDX	按键式智能钥匙	/	○	○	/	1.更换发动机控制模块 2.更换车身控制模块
讴歌	MDX	机械钥匙	/	○	○	○	1.更换防起动单元 2.更换ECM/PCM 3.更换MPCS/MICU/IMOES
讴歌	RDX	旋钮式智能钥匙	/	○	○	/	1.更换智能钥匙ECU 2.更换点火旋钮
讴歌	RDX	按键式智能钥匙	/	○	○	/	1.更换发动机控制模块 2.更换车身控制模块
讴歌	RDX	机械钥匙	/	○	○	○	1.更换防起动单元 2.更换ECM/PCM 3.更换MPCS/MICU/IMOES
讴歌	RL	旋钮式智能钥匙	/	○	○	/	1.更换智能钥匙ECU 2.更换点火旋钮
讴歌	RL	按键式智能钥匙	/	○	○	/	1.更换发动机控制模块 2.更换车身控制模块
讴歌	RL	机械钥匙	/	○	○	○	1.更换防起动单元 2.更换ECM/PCM 3.更换MPCS/MICU/IMOES
讴歌	RLX	旋钮式智能钥匙	/	○	○	/	1.更换智能钥匙ECU 2.更换点火旋钮
讴歌	RLX	按键式智能钥匙	/	○	○	/	1.更换发动机控制模块 2.更换车身控制模块

讴歌	RLX	机械钥匙	/	○	○	○	1.更换防起动单元 2.更换ECM/PCM 3.更换MPCS/MICU/IMOES
讴歌	RSX	旋钮式智能钥匙	/	○	○	/	1.更换智能钥匙ECU 2.更换点火旋钮
讴歌	RSX	按键式智能钥匙	/	○	○	/	1.更换发动机控制模块 2.更换车身控制模块
讴歌	RSX	机械钥匙	/	○	○	○	1.更换防起动单元 2.更换ECM/PCM 3.更换MPCS/MICU/IMOES
讴歌	TL	旋钮式智能钥匙	/	○	○	/	1.更换智能钥匙ECU 2.更换点火旋钮
讴歌	TL	按键式智能钥匙	/	○	○	/	1.更换发动机控制模块 2.更换车身控制模块
讴歌	TL	机械钥匙	/	○	○	○	1.更换防起动单元 2.更换ECM/PCM 3.更换MPCS/MICU/IMOES
讴歌	TSX	旋钮式智能钥匙	/	○	○	/	1.更换智能钥匙ECU 2.更换点火旋钮
讴歌	TSX	按键式智能钥匙	/	○	○	/	1.更换发动机控制模块 2.更换车身控制模块
讴歌	TSX	机械钥匙	/	○	○	○	1.更换防起动单元 2.更换ECM/PCM 3.更换MPCS/MICU/IMOES
讴歌	ZDX	旋钮式智能钥匙	/	○	○	/	1.更换智能钥匙ECU 2.更换点火旋钮
讴歌	ZDX	按键式智能钥匙	/	○	○	/	1.更换发动机控制模块 2.更换车身控制模块
讴歌	ZDX	机械钥匙	/	○	○	○	1.更换防起动单元 2.更换ECM/PCM 3.更换MPCS/MICU/IMOES