



深圳市朗仁科技有限公司

Shenzhen Xtooltech Co., Ltd

奥迪防盗功能表 V28.15

符号说明: ○: 全部支持通过OBD直接做 △: 部分支持通过OBD直接做 □: 全部支持 (拆防盗模块)
●: 全部支持通过OBD直接做 (需要配件) ▲: 部分支持通过OBD直接做 (需要配件) ■: 部分支持 (拆防盗模块)
×: 不支持 /: 不需要 ◎: 有条件支持

品牌	地区	车型	年份	读取密码	增加钥匙	全丢匹配	遥控匹配	其它功能
奥迪	欧洲	A1 (8X/FT) 2011	2011-2014	○	●	□	○	1. 同步仪表时间 2. 读仪表信息 3. 防盗状态
奥迪	欧洲	A1 (8X/FT) 2011	2015-	○	●	□	○	1. 同步仪表时间 2. 读仪表信息 3. 防盗状态
奥迪	欧洲	A3/S3/RS3 (8L) 1997	1997-2003	■	△	△	△	
奥迪	欧洲	A3/S3/RS3 (8P/FM) 2004	2004-2013/5	○	●	×	○	1. 同步仪表时间 2. 读仪表信息 3. 防盗状态
奥迪	欧洲	A3/S3/RS3 (8V/FF) 2013	2013/6-	/	●	×	/	1. 同步仪表时间 2. 读仪表信息 3. 防盗状态
奥迪	欧洲	A4/RS4 B6 (8E/8H) 2001	2001-2006	△	△	△	△	
奥迪	欧洲	A4/RS4 B7 (8E/8H) 2004	2004-2008	△	△	△	△	
奥迪	欧洲	A4/RS4 (8K/FL) 2008	2008-2013	/	●	×	/	1. 结束钥匙学习模式 2. 解锁OEM钥匙 3. 防盗状态

奥迪	欧洲	A4/RS4 (8K/FL) 2008	2013-2016/8	×	×	×	×	
奥迪	欧洲	A5/RS5 (8F/8T/FH/FR) 2008	2008-2013	/	●	×	/	1. 结束钥匙学习模式 2. 解锁OEM钥匙 3. 防盗状态
奥迪	欧洲	A5/RS5 (8F/8T/FH/FR) 2008	2013-2016	×	●	×	×	
奥迪	欧洲	A6/Allroad/RS6 (4B) 1998	1998-2004	△	△	△	△	
奥迪	欧洲	A6/Allroad/RS6 (4F/FB) 2004	2004-2011	○	●	□	○	1. 解锁钥匙 2. 防盗状态 3. 同步仪表时间
奥迪	欧洲	A6/Allroad/RS6 (4G/FC) 2011	2011-2018	/	●	×	/	1. 结束钥匙学习模式 2. 解锁OEM钥匙 3. 防盗状态
奥迪	欧洲	A7/RS7 (4G/FC) 2010	2010-2018	/	●	×	/	1. 结束钥匙学习模式 2. 解锁OEM钥匙 3. 防盗状态
奥迪	欧洲	A8/S8 (4D) 1997	1997-2003	△	△	△	△	
奥迪	欧洲	A8/S8 (4E) 2003	2003-2010	×	×	×	×	
奥迪	欧洲	A8/S8 (4H/FD) 2010	2010-2017	/	●	×	/	1. 结束钥匙学习模式 2. 解锁OEM钥匙 3. 防盗状态
奥迪	欧洲	Q2 (GA)	2017-	/	●	×	/	1. 同步仪表时间 2. 读仪表信息 3. 防盗状态

奥迪	欧洲	Q3/RSQ3 (8U/FS) 2012	2012-2015	○	●	□	○	1. 同步仪表时间 2. 读仪表信息 3. 防盗状态
奥迪	欧洲	Q3/RSQ3 (8U/FS) 2012	2015-	○	●	□	○	1. 同步仪表时间 2. 读仪表信息 3. 防盗状态
奥迪	欧洲	Q5 (8R/FP) 2009	2009-2011	/	●	×	/	1. 结束钥匙学习模式 2. 解锁OEM钥匙 3. 防盗状态
奥迪	欧洲	Q5 (8R/FP) 2009	2011-2017	×	×	×	×	
奥迪	欧洲	Q7 (4L/FE) 2007	2007-2015	○	□	□	○	1. 同步仪表时间 2. 读仪表信息 3. 防盗状态
奥迪	欧洲	R8 (42/FG) 2006	2006-2015	○	●	×	○	1. 解锁钥匙 2. 防盗状态 3. 同步仪表时间
奥迪	欧洲	TT (8N) 1999	1999-2006	△	△	△	△	
奥迪	欧洲	TT (8J/FK) 2007	2007-2015	○	●	×	○	1. 解锁钥匙 2. 防盗状态 3. 同步仪表时间
一汽奥迪	中国	A3/S3/RS3 (8V/FF) 2013	2013/06-	/	●	×	/	1. 读仪表信息 2. 防盗状态 3. 复位仪表
一汽奥迪	中国	A3/S3/RS3 (8V/FF) 2001	2001-2008	△	△	△	△	
一汽奥迪	中国	A4/RS4 (8K/FL) 2008	2008-2013	/	●	×	/	1. 结束钥匙学习模式 2. 解锁OEM钥匙 3. 防盗状态

一汽奥迪	中国	A4/RS4 (8K/FL) 2008	2013-2016	×	×	×	×	
一汽奥迪	中国	A6/Allroad/RS6 (4B) 1998	1998-2004	△	△	△	△	
一汽奥迪	中国	A6/Allroad/RS6 (4F/FB) 2004	2004-2011	○	□	□	○	1. 读仪表信息 2. 防盗状态 3. 复位仪表
一汽奥迪	中国	A6/Allroad/RS6 (4G/FC) 2011	2011-2018	/	●	×	/	1. 结束钥匙学习模式 2. 解锁OEM钥匙 3. 防盗状态
一汽奥迪	中国	Q3/RSQ3 (8U/FS) 2012	2012-2015	○	●	□	○	1. 读仪表信息 2. 防盗状态 3. 复位仪表
一汽奥迪	中国	Q3/RSQ3 (8U/FS) 2012	2015-	○	●	□	○	1. 读仪表信息 2. 防盗状态 3. 复位仪表
一汽奥迪	中国	Q5 (8R/FP) 2009	2009-2011	/	●	×	/	1. 结束钥匙学习模式 2. 解锁OEM钥匙 3. 防盗状态
一汽奥迪	中国	Q5 (8R/FP) 2009	2011-2017	×	×	×	×	