



深圳市朗仁科技有限公司

Shenzhen Xtooltech Co., Ltd

北京汽车防盗功能表 V27.16

符号说明: ○: 全部支持通过OBD直接做 △: 部分支持通过OBD直接做 □: 全部支持 (拆防盗模块)
 ●: 全部支持通过OBD直接做 (需要配件) ▲: 部分支持通过OBD直接做 (需要配件) ■: 部分支持 (拆防盗模块)
 ×: 不支持 /: 不需要 ◎: 有条件支持

品牌	车型	年份	钥匙类型	读取密码	增加钥匙	全丢匹配	遥控匹配	其它功能
北京汽车	绅宝 D20		机械钥匙	○	○	○	/	1. 读钥匙信息 2. 剩余解锁时间 3. 更换发动机匹配 4. 更换车身电脑匹配 5. 全新系统下线匹配
北京汽车	绅宝 E130/E150		机械钥匙	○	○	○	/	1. 读钥匙信息 2. 剩余解锁时间 3. 更换发动机匹配 4. 更换车身电脑匹配 5. 全新系统下线匹配
北京汽车	绅宝 CC (C60F)		智能钥匙	○	○	○	/	1. ECU匹配 2. 全新系统匹配 3. PEPS智能盒复位 4. ECM发动机复位 5. ESCL电子转向柱复位 6. 写入车架号
北京汽车	绅宝 D230		智能钥匙	○	○	○	/	1. ECU匹配 2. 全新系统匹配 3. PEPS智能盒复位 4. ECM发动机复位 5. ESCL电子转向柱复位 6. 写入车架号

北京汽车	绅宝 D280		智能钥匙	○	○	○	/	1. ECU匹配 2. 全新系统匹配 3. PEPS智能盒复位 4. ECM发动机复位 5. ESCL电子转向柱复位 6. 写入车架号
北京汽车	绅宝 D50		机械钥匙	○	○	○	/	1. 读钥匙数量 2. 车身电脑匹配 3. 发动机和车身电脑匹配 4. 写入车架号
北京汽车	绅宝 D50		智能钥匙	○	○	○	/	1. ECU匹配 2. 全新系统匹配 3. PEPS智能盒复位 4. ECM发动机复位 5. ESCL电子转向柱复位 6. 写入车架号
北京汽车	绅宝 全新D50（国六）		智能钥匙	○	○	○	/	1. ECU匹配 2. 全新系统匹配 3. PEPS智能盒复位 4. ECM发动机复位 5. ESCL电子转向柱复位 6. 写入车架号
北京汽车	绅宝 D60		智能钥匙	○	○	○	/	1. ECU匹配 2. 全新系统匹配 3. PEPS智能盒复位 4. ECM发动机复位 5. ESCL电子转向柱复位 6. 写入车架号
北京汽车	绅宝 D61		智能钥匙	○	○	○	/	1. ECU匹配 2. 全新系统匹配 3. PEPS智能盒复位 4. ECM发动机复位 5. ESCL电子转向柱复位 6. 写入车架号

北京汽车	绅宝 D70 (C70G)		智能钥匙	○	○	○	/	1. ECU匹配 2. 全新系统匹配 3. PEPS智能盒复位 4. ECM发动机复位 5. ESCL电子转向柱复位 6. 写入车架号
北京汽车	绅宝 D80 (C80G)		智能钥匙	○	○	○	/	1. ECU匹配 2. 全新系统匹配 3. PEPS智能盒复位 4. ECM发动机复位 5. ESCL电子转向柱复位 6. 写入车架号
北京汽车	绅宝 X25		机械钥匙	○	○	○	/	1. 钥匙数量 2. 全新系统匹配 3. 发动机电脑匹配 4. 车身电脑匹配
北京汽车	绅宝 X25		智能钥匙	○	○	○	/	1. ECU匹配 2. 全新系统匹配 3. PEPS智能盒复位 4. ECM发动机复位 5. ESCL电子转向柱复位 6. 写入车架号
北京汽车	绅宝 X35		机械钥匙	○	○	○	/	1. 钥匙数量 2. 全新系统匹配 3. 发动机电脑匹配 4. 车身电脑匹配
北京汽车	绅宝 X55		机械钥匙	○	○	○	/	1. 钥匙数量 2. 全新系统匹配 3. 发动机电脑匹配 4. 车身电脑匹配

北京汽车	绅宝 X55		智能钥匙	○	○	○	/	1. ECU匹配 2. 全新系统匹配 3. PEPS智能盒复位 4. ECM发动机复位 5. ESCL电子转向柱复位 6. 写入车架号
北京汽车	绅宝 X55智行		智能钥匙	○	○	○	/	1. ECU匹配 2. 全新系统匹配 3. PEPS智能盒复位 4. ECM发动机复位 5. ESCL电子转向柱复位 6. 写入车架号
北京汽车	绅宝 智行（国六）		智能钥匙	○	○	○	/	1. ECU匹配 2. 全新系统匹配 3. PEPS智能盒复位 4. ECM发动机复位 5. ESCL电子转向柱复位 6. 写入车架号
北京汽车	绅宝 X65		机械钥匙	○	○	○	/	1. 钥匙数量 2. 全新系统匹配 3. 发动机电脑匹配 4. 车身电脑匹配
北京汽车	绅宝 X65		智能钥匙	○	○	○	/	1. ECU匹配 2. 全新系统匹配 3. PEPS智能盒复位 4. ECM发动机复位 5. ESCL电子转向柱复位 6. 写入车架号
北京汽车	绅宝 智达-X3		机械钥匙	○	○	○	/	1. 钥匙数量 2. 全新系统匹配 3. 发动机电脑匹配 4. 车身电脑复位 5. 发动机电脑复位

北京汽车	绅宝 智达-X3		智能钥匙	○	○	○	/	1. ECU匹配 2. 全新系统匹配 3. PEPS智能盒复位 4. ECM发动机复位 5. ESCL电子转向柱复位 6. 写入车架号
北京汽车	绅宝 智道		机械钥匙	○	○	○	/	1. 钥匙数量 2. 全新系统匹配 3. 发动机电脑匹配 4. 车身电脑匹配
北京汽车	绅宝 智道		智能钥匙	○	○	○	/	1. ECU匹配 2. 全新系统匹配 3. PEPS智能盒复位 4. ECM发动机复位 5. ESCL电子转向柱复位 6. 写入车架号
北京汽车	绅宝 U7		智能钥匙	○	○	○	/	1. ECU匹配 2. 全新系统匹配 3. PEPS智能盒复位 4. ECM发动机复位 5. ESCL电子转向柱复位 6. 写入车架号
北京汽车	幻速 H2		机械钥匙	×	○	○	/	1. 版本信息 2. 读取故障码 3. 清除故障码 4. 读数据流 5. 编程功能 5. 1密码设置 5. 2编程日期 5. 3编程VIN 5. 4防盗器ECU复位 5. 5发动机ECU复位 5. 6发动机ECU匹配 5. 7防盗器ECU匹配

北京汽车	幻速 H2		智能钥匙	×	○	○	/	1. 全新系统匹配 2. ESCL匹配 3. 防盗系统重匹配 4. 防盗系统更换匹配 5. EMS匹配
北京汽车	幻速 H3		智能钥匙	×	○	○	/	1. 全新系统匹配 2. BCM匹配 3. ESCL匹配 4. EMS匹配
北京汽车	幻速 H3F		智能钥匙	×	○	○	/	1. 全新系统匹配 2. BCM匹配 3. ESCL匹配 4. EMS匹配
北京汽车	幻速 H5		机械钥匙	×	○	○	○	
北京汽车	幻速 H5		智能钥匙	×	○	○	/	1. 全新系统匹配 2. 车身电脑匹配 3. 发动机电脑匹配 4. 转向柱锁匹配 5. 写入车架号
北京汽车	幻速 H6		机械钥匙	×	○	○	/	1. 版本信息 2. 读取故障码 3. 清除故障码 4. 读数据流 5. 编程功能 5.1 密码设置 5.2 编程日期 5.3 编程VIN 5.4 防盗器ECU复位 5.5 发动机ECU复位 5.6 发动机ECU匹配 5.7 防盗器ECU匹配

北京汽车	幻速 S2/S3		机械钥匙	×	○	○	/	<ul style="list-style-type: none"> 1. 版本信息 2. 读取故障码 3. 清除故障码 4. 读数据流 5. 编程功能 5.1 密码设置 5.2 编程日期 5.3 编程VIN 5.4 防盗器ECU复位 5.5 发动机ECU复位 5.6 发动机ECU匹配 5.7 防盗器ECU匹配
北京汽车	幻速 S3L		机械钥匙	×	○	○	○	<ul style="list-style-type: none"> 1. 版本信息 2. 读取故障码 3. 清除故障码 4. 读数据流 5. 编程功能 5.1 密码设置 5.2 编程日期 5.3 编程VIN 5.4 防盗器ECU复位 5.5 发动机ECU复位 5.6 发动机ECU匹配 5.7 防盗器ECU匹配
北京汽车	幻速 S3L		智能钥匙	×	○	○	/	<ul style="list-style-type: none"> 1. 全新系统匹配 2. 车身电脑匹配 3. 发动机电脑匹配 4. 转向柱锁匹配 5. 写入车架号

北京汽车	幻速 S5		机械钥匙	×	○	○	○	1. 版本信息 2. 读取故障码 3. 清除故障码 4. 读数据流 5. 编程功能 5.1 密码设置 5.2 编程日期 5.3 编程VIN 5.4 防盗器ECU复位 5.5 发动机ECU复位 5.6 发动机ECU匹配 5.7 防盗器ECU匹配
北京汽车	幻速 S5		智能钥匙	×	○	○	/	1. 全新系统匹配 2. BCM匹配 3. ESCL匹配 4. EMS匹配
北京汽车	幻速 S6		智能钥匙	×	○	○	○	1. 发动机ECU匹配 2. PEPS匹配 3. 写入车架号
北京汽车	幻速 S7		机械钥匙	×	○	○	○	1. 全新系统匹配 2. BCM匹配 3. EMS匹配
北京汽车	幻速 S7		智能钥匙	×	○	○	/	1. 全新系统匹配 2. BCM匹配 3. ESCL匹配 4. EMS匹配
北京汽车	吉普 BJ20		机械钥匙	×	○	○	○	1. 钥匙数量 2. 全新系统匹配 3. 发动机电脑匹配 4. 车身电脑匹配

北京汽车	吉普 BJ20		智能钥匙	○	○	○	/	1. ECU匹配 2. 全新系统匹配 3. PEPS智能盒复位 4. ECM发动机复位 5. ESCL电子转向柱复位 6. 写入车架号
北京汽车	吉普 BJ20L		机械钥匙				○	
北京汽车	吉普 BJ40		机械钥匙	×	○	○	○	
北京汽车	吉普 BJ40		智能钥匙	○	○	○	/	1. ECU匹配 2. 全新系统匹配 3. PEPS智能盒复位 4. ECM发动机复位 5. ESCL电子转向柱复位 6. 写入车架号
北京汽车	吉普 BJ40L		机械钥匙	○	○	○	/	1. 钥匙数量 2. 全新系统匹配 3. 发动机电脑匹配 4. 车身电脑匹配
北京汽车	吉普 BJ40 PLUS		智能钥匙	×	○	○	/	1. ECU匹配 2. 全新系统匹配 3. PEPS智能盒复位 4. ECM发动机复位 5. ESCL电子转向柱复位 6. 写入车架号
北京汽车	吉普 BJ80		机械钥匙	×	/	○	○	
北京汽车	吉普 BJ80		智能钥匙	○	○	○	/	1. ECU匹配 2. 全新系统匹配 3. PEPS智能盒复位 4. ECM发动机复位 5. ESCL电子转向柱复位 6. 写入车架号

北京汽车	吉普 BJ80C		智能钥匙	○	○	○	/	1. ECU匹配 2. 全新系统匹配 3. PEPS智能盒复位 4. ECM发动机复位 5. ESCL电子转向柱复位 6. 写入车架号
北京汽车	吉普 BJ80J		机械钥匙	×	/	/	○	
北京汽车	威旺 M50F		机械钥匙	○	○	○	/	1. 钥匙数量 2. 全新系统匹配 3. 发动机电脑匹配 4. 车身电脑匹配
北京汽车	威旺 M50F		智能钥匙	○	○	○	/	1. ECU匹配 2. 全新系统匹配 3. PEPS智能盒复位 4. ECM发动机复位 5. ESCL电子转向柱复位 6. 写入车架号
北京汽车	威旺 M60		机械钥匙	○	○	○	/	1. 钥匙数量 2. 全新系统匹配 3. 发动机电脑匹配 4. 车身电脑匹配
北京汽车	威旺 M60		智能钥匙	○	○	○	/	1. ECU匹配 2. 全新系统匹配 3. PEPS智能盒复位 4. ECM发动机复位 5. ESCL电子转向柱复位 6. 写入车架号
北京汽车	威旺 S50		机械钥匙	○	○	○	/	1. 钥匙数量 2. 全新系统匹配 3. 发动机电脑匹配 4. 车身电脑匹配

北京汽车	威旺 S50		智能钥匙	○	○	○	/	1. ECU匹配 2. 全新系统匹配 3. PEPS智能盒复位 4. ECM发动机复位 5. ESCL电子转向柱复位 6. 写入车架号
北京汽车	新能源 EC3		智能钥匙	○	○	○	/	1. PEPS匹配 2. VCU匹配 3. ESCL匹配 4. 写入VIN码
北京汽车	新能源 EC5		机械钥匙	○	○	○	/	1. BCM匹配
北京汽车	新能源 EC5		智能钥匙	○	○	○	/	1. PEPS匹配 2. ESCL匹配 3. PEPS匹配和ESCL匹配
北京汽车	新能源 EV150		机械钥匙	○	○	○	/	1. 更换EMS 2. 更换BCM
北京汽车	新能源 EV150经济型		机械钥匙	○	○	○	/	1. 更换EMS 2. 更换BCM
北京汽车	新能源 EV160		机械钥匙	×	○	○	/	1. 更换EMS 2. 更换BCM
北京汽车	新能源 EV200		机械钥匙	○	○	○	/	1. 更换EMS 2. 更换BCM
北京汽车	新能源 EV300		机械钥匙	×	○	○	/	1. 更换EMS 2. 更换BCM
北京汽车	新能源 EX200		机械钥匙	○	○	○	/	1. BCM匹配
北京汽车	新能源 EX260		机械钥匙	○	○	○	/	1. BCM匹配
北京汽车	新能源 EX360		机械钥匙	○	○	○	/	1. BCM匹配
北京汽车	新能源 EU220		机械钥匙	○	○	○	/	1. BCM匹配
北京汽车	新能源 EU220		智能钥匙	○	○	○	/	1. ECU匹配 2. 全新系统匹配 3. PEPS智能盒复位 4. ECM发动机复位 5. ESCL电子转向柱复位 6. 写入车架号
北京汽车	新能源 EU260		机械钥匙	○	○	○	/	1. BCM匹配

北京汽车	新能源 EU260		智能钥匙	○	○	○	/	1. ECU匹配 2. 全新系统匹配 3. PEPS智能盒复位 4. ECM发动机复位 5. ESCL电子转向柱复位 6. 写入车架号
北京汽车	新能源 EU300		机械钥匙	○	○	○	/	1. BCM匹配
北京汽车	新能源 EU400		机械钥匙	○	○	○	/	1. BCM匹配
北京汽车	新能源 EU400		智能钥匙	○	○	○	/	1. ECU匹配 2. 全新系统匹配 3. PEPS智能盒复位 4. ECM发动机复位 5. ESCL电子转向柱复位 6. 写入车架号
北京汽车	新能源 EX3		智能钥匙	○	○	○	/	1. PEPS匹配 2. ESCL匹配 3. PEPS和ESCL匹配
北京汽车	新能源 EX5		机械钥匙	○	○	○	/	1. BCM匹配
北京汽车	新能源 EX5		智能钥匙	○	○	○	/	1. PEPS匹配 2. ESCL匹配 3. PEPS和ESCL匹配
北京汽车	新能源 EX360		智能钥匙	○	○	○	/	1. PEPS匹配 2. ESCL匹配 3. PEPS和ESCL匹配
北京汽车	新能源 EC200		智能钥匙	○	○	○	/	1. PEPS匹配 2. VCU匹配 3. ESCL匹配 4. 写入VIN码
北京汽车	新能源 EC220		智能钥匙	○	○	○	/	1. PEPS匹配 2. VCU匹配 3. ESCL匹配 4. 写入VIN码

北京汽车	新能源 EH300		智能钥匙	○	○	○	/	1. ECU匹配 2. 全新系统匹配 3. PEPS智能盒复位 4. ECM发动机复位 5. ESCL电子转向柱复位 6. 写入车架号
北京汽车	新能源 EU5		智能钥匙	○	○	○	/	1. PEPS匹配 2. ESCL匹配 3. PEPS和ESCL匹配
北京汽车	新能源 EU7		智能钥匙	○	○	○	/	1. PEPS匹配 2. ESCL匹配 3. PEPS和ESCL匹配
北京汽车	新能源 EV		智能钥匙	○	○	○	/	1. ECU匹配 2. 全新系统匹配 3. PEPS智能盒复位 4. ECM发动机复位 5. ESCL电子转向柱复位 6. 写入车架号
北京汽车	新能源 ES210		智能钥匙	○	○	○	/	1. ECU匹配 2. 全新系统匹配 3. PEPS智能盒复位 4. ECM发动机复位 5. ESCL电子转向柱复位 6. 写入车架号
北京汽车	新能源 LITE ADAS		智能钥匙	○	○	○	/	1. PEPS匹配 2. VCU匹配 3. ESCL匹配 4. 写入VIN码
北京汽车	新能源 LITE300		智能钥匙	○	○	○	/	1. PEPS匹配 2. VCU匹配 3. ESCL匹配 4. 写入VIN码

北京汽车	新能源 LITE基础版		智能钥匙	○	○	○	/	1. PEPS匹配 2. VCU匹配 3. ESCL匹配 4. 写入VIN码
------	-------------	--	------	---	---	---	---	---

XTOOL