

品牌	车型	年款	防盗类型	钥匙类型	读取密码	增加钥匙	全丢匹配	遥控匹配	其它功能
东风风神	A30			机械钥匙	×	○	○	/	1. 更换防盗控制器 2. 更换EMS 3. 更换防盗主机和EMS 4. 故障件重新匹配
东风风神	A30			机械钥匙	×	○	○	○	1. 更换车身遥控匹配
东风风神	A60-A16/A14T			智能钥匙	/	○	○	/	1. 匹配ESCL 2. 匹配PEPS 3. 匹配EMS 4. 全新系统匹配
东风风神	A60-A16/A14T			机械钥匙	/	○	○	/	1. 匹配BCM 2. 匹配EMS 3. 全新系统匹配 4. 匹配故障件 5. 复位ECU
东风风神	A60-HR16/MR20		类型1	机械钥匙	○	○	○	○	1. 读取故障码 2. 清除故障码
东风风神	A60-HR16/MR20		类型2	机械钥匙	○	○	○	○	1. 清除故障码
东风风神	A60-HR16/MR20			智能钥匙	○	○	○	/	1. 匹配转向锁
东风风神	A60EV			机械钥匙	/	○	○	/	1. 匹配BCM 2. 匹配EMS 3. 全新系统匹配 4. 匹配故障件 5. 复位ECU
东风风神	A9			智能钥匙	○	○	○	/	
东风风神	AX3			机械钥匙	/	○	○	○	
东风风神	AX3			机械钥匙	×	○	○	/	1. 更换防盗控制器 2. 更换EMS 3. 更换防盗主机和EMS 4. 故障件重新匹配
东风风神	AX3			智能钥匙	/	○	○	/	1. 匹配ESCL 2. 匹配PEPS 3. 匹配EMS 4. 全新系统匹配
东风风神	AX4			机械钥匙	/	○	○	○	
东风风神	AX4			机械钥匙	×	○	○	/	1. 更换防盗控制器 2. 更换EMS 3. 更换防盗主机和EMS 4. 故障件重新匹配
东风风神	AX4			智能钥匙	/	○	○	/	1. 匹配ESCL 2. 匹配PEPS 3. 匹配EMS 4. 全新系统匹配
东风风神	AX5			智能钥匙	/	○	○	/	1. 匹配ESCL 2. 匹配PEPS 3. 匹配EMS 4. 全新系统匹配
东风风神	AX5			机械钥匙	/	○	○	/	1. 匹配BCM 2. 匹配EMS 3. 全新系统匹配 4. 匹配故障件 5. 复位ECU
东风风神	AX7			智能钥匙	/	○	○	/	1. 匹配ESCL 2. 匹配PEPS 3. 匹配EMS 4. 全新系统匹配
东风风神	AX7			机械钥匙	/	○	○	/	1. 匹配BCM 2. 匹配EMS 3. 全新系统匹配 4. 匹配故障件 5. 复位ECU
东风风神	AX7 PHEV			智能钥匙	/	○	○	/	1. 匹配ESCL 2. 匹配PEPS 3. 匹配EMS 4. 全新系统匹配
东风风神	AX7	2020		智能钥匙	/	○	○	/	1. 匹配ESCL 2. 匹配PEPS 3. 匹配EMS 4. 全新系统匹配
东风风神	AX7 PRO			智能钥匙	/	○	○	/	1. 匹配BCM 2. 匹配EMS 3. 匹配ESCL 4. 全新匹配 5. 车身模块写配置
东风风神	AX7 PLUS			智能钥匙	/	○	○	/	1. 匹配BCM 2. 匹配EMS 3. 匹配ESCL 4. 全新匹配 5. 车身模块写配置
东风风神	D01			机械钥匙	×	○	○	/	

品牌	车型	年款	防盗类型	钥匙类型	读取密码	增加钥匙	全丢匹配	遥控匹配	其它功能
东风风神	E70 (280)			智能钥匙	/	○	○	/	1. 匹配ESCL 2. 匹配PEPS
东风风神	E70 (280)			机械钥匙	×	○	○	/	1. 匹配BCM
东风风神	E70 (300)			智能钥匙	/	○	○	/	1. 匹配智能盒 2. 匹配转向柱锁 3. 售后故障件匹配
东风风神	E70 (300)			机械钥匙	/	○	○	/	1. 匹配车身电脑
东风风神	E70 (400/500)			智能钥匙	/	○	○	/	1. 匹配智能盒 2. 匹配转向柱锁 3. 智能盒与配置
东风风神	E70 (400/500)			机械钥匙	/	○	○	/	1. 匹配车身电脑 2. 车身模块写配置
东风风神	H30		类型1	机械钥匙	×	○	○	☉	1. 解码器程序编制 2. 发动机ECU匹配 3. 钥匙和发动机初始化 4. 配置
东风风神	H30		类型2	机械钥匙	×	○	○	/	1. 读取版本信息 2. 读取故障码 3. 清除故障码 4. 读取数据流 5. 全新系统匹配 6. 防盗器ECU匹配 7. 发动机ECU匹配 8. 防盗器ECU复位 9. 发动机ECU复位 10. 读VIN码 11. 钥匙检测 12. 发动机ECU检测 13. 编程发动机VIN 14. 编程防盗器VIN 15. 锁定防盗器 16. LED状态指示灯
东风风神	H30		类型3	机械钥匙	×	○	○	/	1. 更换防盗控制器 2. 更换EMS 3. 更换防盗主机和EMS 4. 故障件重新匹配
东风风神	H30 CROSS		类型1	机械钥匙	×	○	○	☉	1. 解码器程序编制 2. 发动机ECU匹配 3. 钥匙和发动机初始化 4. 配置
东风风神	H30 CROSS		类型2	机械钥匙	×	○	○	/	1. 读取版本信息 2. 读取故障码 3. 清除故障码 4. 读取数据流 5. 全新系统匹配 6. 防盗器ECU匹配 7. 发动机ECU匹配 8. 防盗器ECU复位 9. 发动机ECU复位 10. 读VIN码 11. 钥匙检测 12. 发动机ECU检测 13. 编程发动机VIN 14. 编程防盗器VIN 15. 锁定防盗器 16. LED状态指示灯
东风风神	H30 CROSS		类型3	机械钥匙	×	○	○	/	1. 更换防盗控制器 2. 更换EMS 3. 更换防盗主机和EMS 4. 故障件重新匹配
东风风神	S30		类型1	机械钥匙	×	○	○	☉	1. 解码器程序编制 2. 发动机ECU匹配 3. 钥匙和发动机初始化 4. 配置
东风风神	S30		类型2	机械钥匙	×	○	○	/	1. 读取版本信息 2. 读取故障码 3. 清除故障码 4. 读取数据流 5. 全新系统匹配 6. 防盗器ECU匹配 7. 发动机ECU匹配 8. 防盗器ECU复位 9. 发动机ECU复位 10. 读VIN码 11. 钥匙检测 12. 发动机ECU检测 13. 编程发动机VIN 14. 编程防盗器VIN 15. 锁定防盗器 16. LED状态指示灯

品牌	车型	年款	防盗类型	钥匙类型	读取密码	增加钥匙	全丢匹配	遥控匹配	其它功能
东风风神	S30		类型3	机械钥匙	×	○	○	/	1. 更换防盗控制器 2. 更换EMS 3. 更换防盗主机和EMS 4. 故障件重新匹配
东风风神	L60			机械钥匙	○	○	○	○	
东风风神	L60			智能钥匙	○	○	○	/	
东风风神	奕炫			智能钥匙	/	○	○	/	1. 匹配BCM 2. 匹配EMS 3. 匹配ESCL 4. 全新匹配 5. 车身模块写配置
东风风神	奕炫			机械钥匙	/	○	○	/	1. 匹配BCM 2. 匹配EMS 3. 全新系统匹配 4. 匹配故障件 5. 复位ECU
东风风神	奕炫 GS			智能钥匙	/	○	○	/	1. 匹配BCM 2. 匹配EMS 3. 匹配ESCL 4. 全新匹配 5. 车身模块写配置
东风风神	奕炫 GS			机械钥匙	/	○	○	/	1. 匹配BCM 2. 匹配EMS 3. 全新系统匹配 4. 匹配故障件 5. 复位ECU
东风风神	奕炫 MAX			智能钥匙	/	○	○	/	1. 匹配BCM 2. 匹配EMS 3. 匹配ESCL 4. 全新匹配 5. 车身模块写配置
东风风神	奕炫 EV			智能钥匙	/	○	○	/	1. 匹配BCM 2. 匹配EMS 3. 匹配ESCL 4. 全新匹配 5. 车身模块写配置