



潍柴英致防盗功能表 V26.05

符号说明： ○：全部支持通过OBD直接做  
△：部分支持通过OBD直接做  
●：全部支持通过OBD直接做（需要配件）  
▲：部分支持通过OBD直接做（需要配件）

品牌	地区	车型	年份	钥匙类型	读取密码	增加钥匙	全丢匹配
潍柴英致		737		机械钥匙	×	○	○
潍柴英致		737		智能钥匙	×	○	○
潍柴英致		G3		智能钥匙	×	○	×
潍柴英致		G3S		机械钥匙	×	○	○
潍柴英致		G3S		智能钥匙	×	○	×
潍柴英致		G5		机械钥匙	×	○	○
潍柴英致		G5		智能钥匙	×	○	○
潍柴英致		U70		机械钥匙	/	○	○
潍柴英致		U70		智能钥匙	×	○	○







# 公司 ., Ltd

□：全部支持（拆防盗模

需要配件） ■：部分支持（拆防盗模

遥控匹配	其它功能
○	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 匹配全新系统</li> <li>2. 匹配防盗器</li> <li>3. 匹配发动机</li> <li>4. 复位防盗器</li> <li>5. 复位发动机</li> </ol>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 检测钥匙状态</li> <li>2. 智能盒匹配</li> <li>3. 发动机匹配</li> <li>4. 转向柱锁匹配</li> <li>5. 写入车架号</li> </ol>
/	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ESCL匹配</li> </ol>
○	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 匹配全新系统</li> <li>2. 匹配防盗器</li> <li>3. 匹配发动机</li> <li>4. 复位防盗器</li> <li>5. 复位发动机</li> </ol>
/	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ESCL匹配</li> </ol>
○	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 匹配全新系统</li> <li>2. 匹配防盗器</li> <li>3. 匹配发动机</li> <li>4. 复位防盗器</li> <li>5. 复位发动机</li> </ol>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 检测钥匙状态</li> <li>2. 智能盒匹配</li> <li>3. 发动机匹配</li> <li>4. 转向柱锁匹配</li> <li>5. 写入车架号</li> </ol>
/	
/	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 复位ESCL</li> <li>2. 复位PEPS</li> <li>3. 更换EMS</li> <li>4. 更换PEPS</li> <li>5. 更换整套系统(AT)</li> <li>6. 更换整套系统(MT)</li> <li>7. 配置最大钥匙数量</li> <li>8. 学习ESCL</li> </ol>





