



深圳市朗仁科技有限公司 Shenzhen Xtooltech Co., Ltd

菲亚特防盗功能表V27.10

符号说明：○：全部支持通过OBD直接做 △：部分支持通过OBD直接做 □：全部支持（拆防盗模块）
●：全部支持通过OBD直接做（需要配件） ▲：部分支持通过OBD直接做（需要配件） ■：部分支持（拆防盗模块）
×：不支持 /：不需要 ◎：有条件支持

品牌	区域	车型	年款	读取密码	增加钥匙	全丢匹配	遥控匹配	其它功能
菲亚特	中国	500		○	○	○	/	1.钥匙数量 2.生成经销商钥匙 3.解锁钥匙
菲亚特	中国	500X	2014-	○	○	○	/	
菲亚特	中国	Daily	2000-	○	○	○	○	1.钥匙数量 2.遥控数量 3.生成经销商钥匙
菲亚特	中国	Doblo	2000-2006	○	○	○	○	1.钥匙数量 2.遥控数量 3.生成经销商钥匙
菲亚特	中国	Freemont		○	○	○	/	
菲亚特	中国	Idea	2003-2009	○	○	○	○	1.钥匙数量 2.遥控数量 3.生成经销商钥匙
菲亚特	中国	Ottimo		○	○	○	/	1.生成经销商钥匙 2.解锁钥匙
菲亚特	中国	Palio	2002-	○	○	○	/	1.钥匙数量 2.生成经销商钥匙 3.读取EEPROM 4.写入EEPROM
菲亚特	中国	Palio	2002-	○	○	○	○	1.钥匙数量 2.遥控数量 3.生成经销商钥匙
菲亚特	中国	Panda	2002-	○	○	○	/	1.钥匙数量 2.生成经销商钥匙 3.读取EEPROM 4.写入EEPROM
菲亚特	中国	Panda	2002-	○	○	○	○	1.钥匙数量 2.遥控数量 3.生成经销商钥匙

菲亚特	中国	Siena	2002-2007	○	○	○	/	1.钥匙数量 2.生成经销商钥匙 3.读取EEPROM 4.写入EEPROM
菲亚特	中国	Siena	2002-2007	○	○	○	○	1.钥匙数量 2.遥控数量 3.生成经销商钥匙
菲亚特	中国	Viaggio		○	○	○	/	1.生成经销商钥匙 2.解锁钥匙
菲亚特	美国	124 Spyder	2017-	○	○	○	/	1.打开点火开关
菲亚特	美国	500	2012-	○	○	○	/	1.钥匙数量 2.生成经销商钥匙 3.解锁钥匙
菲亚特	美国	500E	2014-	○	○	○	/	1.钥匙数量 2.生成经销商钥匙 3.解锁钥匙
菲亚特	美国	500L	2014-	○	○	○	/	1.钥匙数量 2.生成经销商钥匙 3.解锁钥匙
菲亚特	美国	500X	2014-	○	○	○	/	
菲亚特	非洲	Siena	2002-2008	○	○	○	/	1.钥匙数量 2.生成经销商钥匙 3.读取EEPROM 4.写入EEPROM
菲亚特	非洲	Strada	1999-2008	○	○	○	/	1.钥匙数量 2.生成经销商钥匙 3.读取EEPROM 4.写入EEPROM
菲亚特	亚洲	500		○	○	○	/	1.钥匙数量 2.生成经销商钥匙 3.解锁钥匙
菲亚特	亚洲	Fiorino	2008-	○	○	○	/	1.钥匙数量 2.生成经销商钥匙 3.解锁钥匙
菲亚特	亚洲	Linea		○	○	○	○	1.钥匙数量 2.读取密码和生成经销商钥匙 3.遥控数量 4.读取EEPROM
菲亚特	亚洲	Punto		○	○	○	○	1.钥匙数量 2.读取密码和生成经销商钥匙 3.遥控数量 4.读取EEPROM
菲亚特	亚洲	Punto grande	2006-2011	○	○	○	/	1.钥匙数量 2.生成经销商钥匙 3.解锁钥匙
菲亚特	亚洲	Viaggio	2013-	○	○	○	/	1.生成经销商钥匙 2.解锁钥匙

菲亚特	亚洲	Palio		○	○	○	/	1.钥匙数量 2.生成经销商钥匙 3.读取EEPROM 4.写入EEPROM
菲亚特	欧洲	500	2007-	○	○	○	/	1.钥匙数量 2.生成经销商钥匙 3.解锁钥匙
菲亚特	欧洲	500L	2012-	○	○	○	/	1.钥匙数量 2.生成经销商钥匙 3.解锁钥匙
菲亚特	欧洲	600	1999-2006	○	○	○	/	1.钥匙数量 2.生成经销商钥匙 3.读取EEPROM 4.写入EEPROM
菲亚特	欧洲	Albea	2002-	○	○	○	/	1.钥匙数量 2.生成经销商钥匙 3.读取EEPROM 4.写入EEPROM
菲亚特	欧洲	Bravo	2003-2007	○	○	○	/	1.钥匙数量 2.生成经销商钥匙 3.读取EEPROM 4.写入EEPROM
菲亚特	欧洲	Bravo	2009-	○	○	○	/	1.钥匙数量 2.生成经销商钥匙 3.解锁钥匙
菲亚特	欧洲	Croma	2005-2007	×	○	○	/	1.钥匙信息
菲亚特	欧洲	Daily	2000-	○	○	○	○	1.钥匙数量 2.遥控数量 3.生成经销商钥匙
菲亚特	欧洲	Doblo	2005-2009	○	○	○	/	1.钥匙数量 2.生成经销商钥匙 3.读取EEPROM 4.写入EEPROM
菲亚特	欧洲	Doblo	2009-	○	○	○	/	1.钥匙数量 2.生成经销商钥匙 3.解锁钥匙
菲亚特	欧洲	Ducato	1998-2006	○	○	○	/	1.钥匙数量 2.生成经销商钥匙 3.读取EEPROM 4.写入EEPROM
菲亚特	欧洲	Ducato	2006-2012	○	○	○	○	1.钥匙数量 2.读取密码和生成经销商钥匙 3.遥控数量 4.读取EEPROM
菲亚特	欧洲	Ducato	2012-2013	×	○	○	/	1.钥匙信息

菲亚特	欧洲	Fiorino	2008-	○	○	○	/	1.钥匙数量 2.生成经销商钥匙 3.解锁钥匙
菲亚特	欧洲	Freemont	2013-	○	○	○	/	
菲亚特	欧洲	Idea	2003-2012	○	○	○	○	1.钥匙数量 2.生成经销商钥匙 3.遥控数量
菲亚特	欧洲	Linea	2007-	○	○	○	○	1.钥匙数量 2.读取密码和生成经销商钥匙 3.遥控数量 4.读取EEPROM
菲亚特	欧洲	Palio	2000-2004	○	○	○	/	1.钥匙数量 2.生成经销商钥匙 3.读取EEPROM 4.写入EEPROM
菲亚特	欧洲	Palio	2004-2011	○	○	○	○	1.钥匙数量 2.生成经销商钥匙 3.遥控数量
菲亚特	欧洲	Palio	2012-2017	○	○	○	/	1.钥匙数量 2.生成经销商钥匙 3.解锁钥匙
菲亚特	欧洲	Panda	2005-2011	○	○	○	/	1.钥匙数量 2.生成经销商钥匙 3.解锁钥匙
菲亚特	欧洲	Panda	2011-	○	○	○	/	1.钥匙数量 2.生成经销商钥匙 3.解锁钥匙
菲亚特	欧洲	Phedra	2005-	×	○	○	/	
菲亚特	欧洲	Punto	2000-2006	○	○	○	○	1.钥匙数量 2.生成经销商钥匙 3.遥控数量
菲亚特	欧洲	Punto	2000-2006	○	○	○	/	1.钥匙数量 2.生成经销商钥匙 3.读取EEPROM 4.写入EEPROM
菲亚特	欧洲	Punto	2006-2011	○	○	○	○	1.钥匙数量 2.读取密码和生成经销商钥匙 3.遥控数量 4.读取EEPROM
菲亚特	欧洲	Punto	2009-2018	○	○	○	/	1.钥匙数量 2.生成经销商钥匙 3.解锁钥匙
菲亚特	欧洲	Qubo	2008-	○	○	○	/	1.钥匙数量 2.生成经销商钥匙 3.解锁钥匙
菲亚特	欧洲	Scudo	-2007	×	○	○	/	

菲亚特	欧洲	Scudo	2008-	×	○	○	/	
菲亚特	欧洲	Sedici	2006-2010	/	○	○	/	
菲亚特	欧洲	Sedici	2010-	×	○	○	/	
菲亚特	欧洲	Sedici	-2007	×	○	○	/	1.读DTC 2.清除DTC 3.版本信息
菲亚特	欧洲	Sedici	2008-	×	○	○	/	1.读DTC 2.清除DTC 3.版本信息
菲亚特	欧洲	Sedici	2010-	×	○	○	/	1.读DTC 2.清除DTC 3.版本信息
菲亚特	欧洲	Stilo	2002-2006	○	○	○	○	1.钥匙数量 2.生成经销商钥匙 3.遥控数量
菲亚特	欧洲	Stilo	2007-	○	○	○	○	1.钥匙数量 2.读取密码和生成经销商钥匙 3.遥控数量 4.读取EEPROM
菲亚特	欧洲	Ulysse	2002-2005	×	○	○	/	
菲亚特	欧洲	Ulysse	2005-2010	×	○	○	/	
菲亚特	欧洲	Viaggio	2012-	○	○	○	/	1.生成经销商钥匙 2.解锁钥匙
菲亚特	中东	500	2007-	○	○	○	/	1.钥匙数量 2.生成经销商钥匙 3.解锁钥匙
菲亚特	中东	Doblo	-2009	○	○	○	/	1.钥匙数量 2.生成经销商钥匙 3.读取EEPROM 4.写入EEPROM
菲亚特	美洲	124 Spyder	2017-	×	○	○	/	1.打开点火开关
菲亚特	美洲	500	2010-2015	○	○	○	/	1.钥匙数量 2.生成经销商钥匙 3.解锁钥匙
菲亚特	美洲	Bravo	2010-2014	○	○	○	/	1.钥匙数量 2.生成经销商钥匙 3.解锁钥匙
菲亚特	美洲	Bravo	2010-2014	○	○	○	○	1.钥匙数量 2.遥控数量 3.生成经销商钥匙
菲亚特	美洲	Doblo	2000-2003	○	○	○	/	1.钥匙数量 2.生成经销商钥匙 3.读取EEPROM 4.写入EEPROM

菲亚特	美洲	Doblo	2004-2017	○	○	○	○	1.钥匙数量 2.生成经销商钥匙 3.遥控数量
菲亚特	美洲	Fiorino	2014-2015	○	○	○	○	1.钥匙数量 2.遥控数量 3.生成经销商钥匙
菲亚特	美洲	Grand siena	2012-	○	○	○	/	1.钥匙数量 2.生成经销商钥匙 3.解锁钥匙
菲亚特	美洲	Grand siena	2012-	○	○	○	○	1.钥匙数量 2.遥控数量 3.生成经销商钥匙
菲亚特	美洲	Idea	2004-2012	○	○	○	○	1.钥匙数量 2.遥控数量 3.生成经销商钥匙
菲亚特	美洲	Linea	2008-2016	○	○	○	○	1.钥匙数量 2.读取密码和生成经销商钥匙 3.遥控数量 4.读取EEPROM
菲亚特	美洲	Palio	2000-2004	○	○	○	/	1.钥匙数量 2.生成经销商钥匙 3.读取EEPROM 4.写入EEPROM
菲亚特	美洲	Palio	2000-2004	○	○	○	○	1.钥匙数量 2.遥控数量 3.生成经销商钥匙
菲亚特	美洲	Palio	2004-2011	○	○	○	○	1.钥匙数量 2.生成经销商钥匙 3.遥控数量
菲亚特	美洲	Palio	2012-2014	○	○	○	/	1.钥匙数量 2.生成经销商钥匙 3.解锁钥匙
菲亚特	美洲	Palio	2008-2011	○	○	○	/	1.钥匙数量 2.生成经销商钥匙
菲亚特	美洲	Palio	2011-2014	○	○	○	/	1.钥匙数量 2.生成经销商钥匙
菲亚特	美洲	Punto	2008-2016	○	○	○	○	1.钥匙数量 2.读取密码和生成经销商钥匙 3.遥控数量 4.读取EEPROM
菲亚特	美洲	Siena	2000-2003	○	○	○	/	1.钥匙数量 2.生成经销商钥匙 3.读取EEPROM 4.写入EEPROM
菲亚特	美洲	Siena	2000-2003	○	○	○	○	1.钥匙数量 2.遥控数量 3.生成经销商钥匙

菲亚特	美洲	Siena	2004-2011	○	○	○	○	1.钥匙数量 2.生成经销商钥匙 3.遥控数量
菲亚特	美洲	Siena	2012-2017	○	○	○	/	1.钥匙数量 2.生成经销商钥匙 3.解锁钥匙
菲亚特	美洲	Siena	2008-2011	○	○	○	/	1.钥匙数量 2.生成经销商钥匙
菲亚特	美洲	Siena	2011-2014	○	○	○	/	1.钥匙数量 2.生成经销商钥匙
菲亚特	美洲	Stilo	2002-2007	○	○	○	○	1.钥匙数量 2.遥控数量 3.生成经销商钥匙
菲亚特	美洲	Stilo	2008-2011	○	○	○	○	1.钥匙数量 2.读取密码和生成经销商钥匙 3.遥控数量 4.读取EEPROM
菲亚特	美洲	Strada	2000-2003	○	○	○	/	1.钥匙数量 2.生成经销商钥匙 3.读取EEPROM 4.写入EEPROM
菲亚特	美洲	Strada	2004-2011	○	○	○	○	1.钥匙数量 2.生成经销商钥匙 3.遥控数量
菲亚特	美洲	Strada	2012-2014	○	○	○	/	1.钥匙数量 2.生成经销商钥匙
菲亚特	美洲	Strada	2008-2011	○	○	○	/	1.钥匙数量 2.生成经销商钥匙
菲亚特	美洲	Strada	2011-2014	○	○	○	/	1.钥匙数量 2.生成经销商钥匙
菲亚特	美洲	Uno	2010-2013	○	○	○	○	1.钥匙数量 2.遥控数量 3.生成经销商钥匙