

| 品牌 | 区域 | 车型                     | 年款        | 防盗类型      | 钥匙类型      | 读取密码 | 增加钥匙 | 全丢匹配 | 遥控匹配 | 其他功能   |
|----|----|------------------------|-----------|-----------|-----------|------|------|------|------|--|
| 别克 |    | Allure(诱惑)             | 2005-2009 |           | 机械钥匙      | /    | ○    | ○    | /    |  |
| 别克 |    | Envision(昂科威)          | 2010-2017 |           | 机械钥匙/智能钥匙 | ○    | ○    | ○    | ○    | 1. 清除故障码<br>2. 读取钥匙数量  |
| 别克 |    | Envision(昂科威)          | 2017-2019 |           | 智能钥匙      | ○    | ○    | ○    | /    | 1. 读取钥匙数量  |
| 别克 |    | Envision(昂科威)          | 2017-2019 |           | 机械钥匙      | ○    | ○    | ○    | /    | 1. 清除故障码<br>2. 读取钥匙数量  |
| 别克 |    | Envision(昂科威S/昂科威PLUS) | 2020~     | CANFD     | 智能钥匙      | ⊙    | ○    | ○    | /    | 1. CANFD接头升级固件<br>2. 读取钥匙数量  |
| 别克 |    | Excelle(凯越)            | ~2012     |           | 机械钥匙      | /    | ○    | ○    | ○    | 1. 钥匙诊断<br>2. 换到中性模式   |
| 别克 |    | Excelle(凯越)            | 2013~     |           | 机械钥匙      | ○    | ○    | ○    | ○    | 1. 钥匙数量  |
| 别克 |    | Excelle(凯越)            | 2018~     |           | 智能钥匙      | ○    | ○    | ○    | /    | 1. 读取钥匙数量  |
| 别克 |    | Excelle(凯越)            | 2018~     | 类型1       | 机械钥匙      | ○    | ○    | ○    | /    | 1. 清除故障码<br>2. 读取钥匙数量  |
| 别克 |    | Excelle(凯越)            | 2018~     | 类型2       | 机械钥匙      | ×    | ○    | ○    | ○    | 1. 读取钥匙数量  |
| 别克 |    | Excelle GT/XT(英朗/阅朗)   | ~2014     |           | 机械钥匙/智能钥匙 | ○    | ○    | ○    | ○    | 1. 清除故障码<br>2. 读取钥匙数量  |
| 别克 |    | Excelle GT/XT(英朗/阅朗)   | 2015-2017 |           | 机械钥匙/智能钥匙 | ○    | ○    | ○    | /    |  |
| 别克 |    | Excelle GT/XT(英朗/阅朗)   | 2017~     |           | 机械钥匙      | ×    | ○    | ○    | ○    | 1. 读取钥匙数量  |
| 别克 |    | Excelle GT/XT(英朗/阅朗)   | 2017~     |           | 智能钥匙      | ×    | ○    | ○    | /    | 1. 读取钥匙数量<br>2. 系统修复<br>3. 基本配置<br>4. 蓄电池传感器学习   |
| 别克 |    | Enclave(昂科旗)           | 2020~     |           | 智能钥匙      | ○    | ○    | ○    | /    | 1. 读取钥匙数量  |
| 别克 |    | Enclave(昂科雷)           | 2017~     |           | 智能钥匙      | ○    | ○    | ○    | /    | 1. 读取钥匙数量  |
| 别克 |    | Enclave(昂科雷)           |           |           | 机械钥匙      | /    | ○    | ○    | /    |  |
| 别克 |    | Encore(昂科拉)            | 2010-2016 |           | 机械钥匙/智能钥匙 | ○    | ○    | ○    | ○    | 1. 清除故障码<br>2. 读取钥匙数量  |
| 别克 |    | Encore(昂科拉)            | 2017-2019 |           | 智能钥匙      | ○    | ○    | ○    | /    | 1. 读取钥匙数量  |
| 别克 |    | Encore(昂科拉)            | 2017-2019 |           | 机械钥匙      | ○    | ○    | ○    | /    | 1. 清除故障码<br>2. 读取钥匙数量  |
| 别克 |    | Encore(昂科拉)            | 2020~     | CANFD     | 智能钥匙      | ⊙    | ○    | ○    | /    | 1. 读取钥匙数量  |
| 别克 |    | Encore(昂科拉)            | 2020~     | CANFD     | 机械钥匙      | ⊙    | ○    | ○    | /    | 1. 读取钥匙数量  |
| 别克 |    | GL6                    | 2017~     |           | 智能钥匙      | ×    | ○    | ○    | /    | 1. 读取钥匙数量<br>2. 写密码到车身   |
| 别克 |    | GL6                    | 2017~     |           | 机械钥匙      | ×    | ○    | ○    | /    | 1. 读取钥匙数量<br>2. 写密码到车身   |
| 别克 |    | GL8                    | 2011-2017 |           | 机械钥匙/智能钥匙 | ○    | ○    | ○    | ○    | 1. 清除故障码<br>2. 读取钥匙数量  |
| 别克 |    | GL8                    | 2017~     | 新款钥匙 2.5L | 机械钥匙      | ×    | ○    | ○    | /    | 1. 读取钥匙数量<br>2. 系统修复   |
| 别克 |    | GL8                    | 2017~     | 新款钥匙 2.0L | 机械钥匙      | ×    | ○    | ○    | /    | 1. 读取钥匙数量<br>2. 系统修复   |
| 别克 |    | GL8                    | 2017~     | 老款钥匙      | 机械钥匙      | ○    | ○    | ○    | /    | 1. 读取钥匙数量  |
| 别克 |    | GL8                    | 2020      | CANFD     | 机械钥匙      | ⊙    | ○    | ○    | ○    | 1. 读取钥匙数量  |
| 别克 |    | GL8(陆尊)                |           |           | 机械钥匙      | /    | ○    | ○    | /    |  |
| 别克 |    | Lacrosse(君越)           | 2005-2009 |           | 机械钥匙      | /    | ○    | ○    | /    |  |
| 别克 |    | Lacrosse(君越)           | 2010-2016 |           | 机械钥匙/智能钥匙 | ○    | ○    | ○    | ○    | 1. 清除故障码<br>2. 读取钥匙数量  |
| 别克 |    | Lacrosse(君越)           | 2017~     |           | 智能钥匙      | ○    | ○    | ○    | /    | 1. 读取钥匙数量  |
| 别克 |    | Lacrosse(君越)           | 2017~     |           | 机械钥匙      | ○    | ○    | ○    | /    | 1. 清除故障码<br>2. 读取钥匙数量  |
| 别克 |    | Lesabre(名仕)            | 2000-2005 |           | 机械钥匙      | ○    | ○    | ○    | /    |  |
| 别克 |    | Lucerne(卢塞恩)           | 2006-2014 |           | 机械钥匙      | /    | ○    | ○    | /    |  |
| 别克 |    | Park Avenue(林荫大道)      | ~2004     |           | 机械钥匙      | ○    | ○    | ○    | /    |  |
| 别克 |    | Park Avenue(林荫大道)      | 2005~     |           | 机械钥匙      | /    | ○    | ○    | /    |  |
| 别克 |    | Regal(君威)              | ~2008     |           | 机械钥匙      | ○    | ○    | ○    | /    |  |
| 别克 |    | Regal(君威)              | 2009-2016 |           | 机械钥匙/智能钥匙 | ○    | ○    | ○    | ○    | 1. 清除故障码<br>2. 读取钥匙数量  |
| 别克 |    | Regal(君威)              | 2017~     |           | 智能钥匙      | ○    | ○    | ○    | /    | 1. 读取钥匙数量  |
| 别克 |    | Regal(君威)              | 2017~     |           | 机械钥匙      | ○    | ○    | ○    | /    | 1. 清除故障码<br>2. 读取钥匙数量  |
| 别克 |    | Rendezvous             | 2002-2004 |           | 机械钥匙      | ○    | ○    | ○    | /    |  |
| 别克 |    | Royaum(荣御)             | 2004-2005 |           | 机械钥匙      | ○    | ○    | ×    | ○    | 1. 读取防盗数据<br>2. 编程遥控钥匙<br>3. 同步发动机   |
| 别克 |    | Terraza                | 2005-2007 |           | 机械钥匙      | /    | ○    | ○    | /    |  |
| 别克 |    | Trailblazer(开路先锋)      |           |           | 机械钥匙      | /    | ○    | ○    | /    |  |
| 别克 |    | VELITE 5(微蓝)           | 2017~     |           | 智能钥匙      | ○    | ○    | ○    | /    | 1. 读取钥匙数量  |
| 别克 |    | VELITE 6(微蓝6)          |           |           | 智能钥匙      | ×    | ○    | ○    | /    | 1. 读取钥匙数量<br>2. 写密码到车身   |
| 别克 |    | VELITE 7(微蓝7)          |           |           | 智能钥匙      | ○    | ○    | ○    | /    | 1. 读取钥匙数量  |
| 别克 |    | Verano威朗               | 2015-2016 |           | 机械钥匙/智能钥匙 | ○    | ○    | ○    | ○    | 1. 清除故障码<br>2. 读取钥匙数量  |
| 别克 |    | Verano威朗               | 2017~     |           | 机械钥匙      | ○    | ○    | ○    | /    | 1. 清除故障码<br>2. 读取钥匙数量  |
| 别克 |    | Verano威朗               | 2017~     |           | 智能钥匙      | ○    | ○    | ○    | /    | 1. 读取钥匙数量  |
| 别克 |    | Sail(赛欧)               |           |           | 机械钥匙      | ×    | ○    | ○    | ○    | 1. 读取版本信息<br>2. 读取故障码<br>3. 清除故障码<br>4. 读取数据流<br>5. 密码设置<br>6. 密码输入<br>7. 全新系统匹配<br>8. 防盗器ECU匹配<br>9. 发动机ECU匹配<br>10. 编程防盗器VIN<br>11. 编程发动机VIN<br>12. 发动机ECU复位<br>13. 防盗器ECU复位 |
| 别克 |    | ATS                    |           |           | 机械钥匙/智能钥匙 | ○    | ○    | ○    | ○    | 1. 清除故障码<br>2. 读取钥匙数量  |

|      |    |                     |           |       |           |   |   |   |   |   |
|------|----|---------------------|-----------|-------|-----------|---|---|---|---|---|
| 凯迪拉克 |    | ATSL                | 2015-2016 |       | 机械钥匙/智能钥匙 | ○ | ○ | ○ | ○ | 1.清除故障码<br>2.读取钥匙数量   |
| 凯迪拉克 |    | ATSL                | 2016~     |       | 机械钥匙      | ○ | ○ | ○ | / | 1.读钥匙数量   |
| 凯迪拉克 |    | CT4                 | 2019~     | CANFD | 机械钥匙      | ⦿ | ○ | ○ | / | 1. CANFD接头升级固件<br>2. 读钥匙数量  |
| 凯迪拉克 |    | CT5                 | 2019~     | CANFD | 机械钥匙      | ⦿ | ○ | ○ | / | 1. CANFD接头升级固件<br>2. 读钥匙数量  |
| 凯迪拉克 |    | CT6                 |           |       | 机械钥匙/智能钥匙 | ○ | ○ | ○ | ○ | 1.清除故障码<br>2.读取钥匙数量   |
| 凯迪拉克 |    | CT6                 | 2017~     |       | 机械钥匙      | ○ | ○ | ○ | / | 1.读钥匙数量   |
| 凯迪拉克 |    | CTS                 | 2003-2007 |       | 机械钥匙      | ○ | ○ | ○ | / |   |
| 凯迪拉克 |    | CTS                 | 2008-2010 | 一键式   | 机械钥匙      | / | ○ | ○ | / |   |
| 凯迪拉克 |    | CTS                 | 2008-2010 | 旋钮式   | 机械钥匙      | ○ | ○ | ○ | ○ | 1.钥匙数量  |
| 凯迪拉克 |    | CTS                 | 2020      |       | 机械钥匙      | ○ | ○ | ○ | / | 1.读钥匙数量   |
| 凯迪拉克 |    | Deville STS         | 2000-2005 |       | 机械钥匙      | ○ | ○ | ○ | / |   |
| 凯迪拉克 |    | Deville             | ~2003     |       | 机械钥匙      | ○ | ○ | ○ | / |   |
| 凯迪拉克 |    | DTS                 | 2006-2013 |       | 机械钥匙      | / | ○ | ○ | / |   |
| 凯迪拉克 |    | Escalade(凯雷德)       | 2007-2014 |       | 机械钥匙      | / | ○ | ○ | / |   |
| 凯迪拉克 |    | Escalade(凯雷德)       | 2015-2016 |       | 机械钥匙/智能钥匙 | ○ | ○ | ○ | ○ | 1.清除故障码<br>2.读取钥匙数量   |
| 凯迪拉克 |    | Escalade(凯雷德)       | 2017~     |       | 机械钥匙/智能钥匙 | ○ | ○ | ○ | ○ | 1.清除故障码<br>2.读取钥匙数量   |
| 凯迪拉克 |    | SLS                 | 2007~     |       | 机械钥匙      | ○ | ○ | ○ | / |   |
| 凯迪拉克 |    | SRX                 | 2004-2009 |       | 机械钥匙      | / | ○ | ○ | / |   |
| 凯迪拉克 |    | SRX                 | 2010-2014 |       | 机械钥匙/智能钥匙 | ○ | ○ | ○ | ○ | 1.清除故障码<br>2.读取钥匙数量   |
| 凯迪拉克 |    | SRX                 | 2015~     |       | 机械钥匙/智能钥匙 | ○ | ○ | ○ | ○ | 1.清除故障码<br>2.读取钥匙数量   |
| 凯迪拉克 |    | STS                 | 2007-2012 |       | 机械钥匙      | ○ | ○ | ○ | / |   |
| 凯迪拉克 |    | XT4                 | 2018~     |       | 机械钥匙      | ○ | ○ | ○ | / | 1.读钥匙数量   |
| 凯迪拉克 |    | XT5                 | 2016~     |       | 机械钥匙      | ○ | ○ | ○ | / | 1.读钥匙数量   |
| 凯迪拉克 |    | XT6                 | 2019~     |       | 机械钥匙      | ○ | ○ | ○ | / | 1.读钥匙数量   |
| 凯迪拉克 |    | XTS                 | ~2017     |       | 机械钥匙/智能钥匙 | ○ | ○ | ○ | ○ | 1.清除故障码<br>2.读取钥匙数量   |
| 凯迪拉克 |    | XTS                 | 2017~     |       | 机械钥匙      | ○ | ○ | ○ | / | 1.读钥匙数量   |
| 凯迪拉克 |    | Aveo(爱唯欧)           |           | 类型1   | 机械钥匙      | / | ○ | ○ | ○ | 1.钥匙诊断<br>2.换到中性模式  |
| 雪佛兰  | 中国 | Aveo(爱唯欧)           |           | 类型2   | 机械钥匙/智能钥匙 | ○ | ○ | ○ | ○ | 1.清除故障码<br>2.能钥匙数量  |
| 雪佛兰  | 中国 | Blazer(开拓者)         | 2020~     |       | 智能钥匙      | ○ | ○ | ○ | / | 1.读钥匙数量   |
| 雪佛兰  | 中国 | Camaro(大黄蜂)         | 2010-2016 |       | 机械钥匙/智能钥匙 | ○ | ○ | ○ | ○ | 1.清除故障码<br>2.读取钥匙数量   |
| 雪佛兰  | 中国 | Camaro(大黄蜂)         | 2017~     |       | 智能钥匙      | ○ | ○ | ○ | / | 1.读钥匙数量   |
| 雪佛兰  | 中国 | Camaro(大黄蜂)         | 2017~     |       | 机械钥匙      | ○ | ○ | ○ | / | 1.清除故障码<br>2.读取钥匙数量   |
| 雪佛兰  | 中国 | Captiva(新科帕奇)       | ~2015     |       | 机械钥匙      | / | ○ | ○ | / |   |
| 雪佛兰  | 中国 | Captiva(新科帕奇)       | 2015~     |       | 机械钥匙      | / | ○ | ○ | ○ |   |
| 雪佛兰  | 中国 | Cavalier(科沃兹)       |           |       | 防盗匹配      | × | ○ | ○ | ○ | 1.读钥匙数量   |
| 雪佛兰  | 中国 | Cavalier/Onix(新科沃兹) |           |       | 智能钥匙      | ⦿ | ○ | ○ | / | 1.读钥匙数量   |
| 雪佛兰  | 中国 | Cavalier/Onix(新科沃兹) |           |       | 智能钥匙      | ⦿ | ○ | ○ | / | 1.读钥匙数量   |
| 雪佛兰  | 中国 | Cavalier/Onix(新科沃兹) |           |       | 机械钥匙      | ⦿ | ○ | ○ | / | 1.读钥匙数量   |
| 雪佛兰  | 中国 | Cruze(科鲁兹)          | 2010-2016 |       | 机械钥匙/智能钥匙 | ○ | ○ | ○ | ○ | 1.清除故障码<br>2.读取钥匙数量   |
| 雪佛兰  | 中国 | Cruze(科鲁兹)          | 2017~     |       | 智能钥匙      | ○ | ○ | ○ | / | 1.读钥匙数量   |
| 雪佛兰  | 中国 | Cruze(科鲁兹)          | 2017~     |       | 机械钥匙      | ○ | ○ | ○ | / | 1.清除故障码<br>2.读取钥匙数量   |
| 雪佛兰  | 中国 | Epica(景程)           | ~2012     |       | 机械钥匙      | ⦿ | ○ | ○ | ○ |   |
| 雪佛兰  | 中国 | Epica(景程)           | 2013~     |       | 机械钥匙      | ○ | ○ | ○ | ○ | 1.钥匙数量  |
| 雪佛兰  | 中国 | Equinox(探界者)        | 2017~     |       | 机械钥匙      | ○ | ○ | ○ | / | 1.读钥匙数量   |
| 雪佛兰  | 中国 | Lova(乐风)            | ~2014     |       | 机械钥匙      | / | ○ | ○ | ○ | 1.钥匙诊断<br>2.换到中性模式  |
| 雪佛兰  | 中国 | Lova(乐风)            | 2015~     |       | 机械钥匙/智能钥匙 | ○ | ○ | ○ | / |   |
| 雪佛兰  | 中国 | Malibu(迈锐宝)         | 2010-2016 |       | 机械钥匙/智能钥匙 | ○ | ○ | ○ | ○ | 1.清除故障码<br>2.读取钥匙数量   |
| 雪佛兰  | 中国 | Malibu(迈锐宝)         | 2017~     |       | 智能钥匙      | ○ | ○ | ○ | / | 1.读钥匙数量   |
| 雪佛兰  | 中国 | Malibu(迈锐宝)         | 2017~     |       | 机械钥匙      | ○ | ○ | ○ | / | 1.清除故障码<br>2.读取钥匙数量   |
| 雪佛兰  | 中国 | Malibu(迈锐宝 XL)      | 2016-2017 |       | 机械钥匙/智能钥匙 | ○ | ○ | ○ | ○ | 1.清除故障码<br>2.读取钥匙数量   |
| 雪佛兰  | 中国 | Malibu(迈锐宝 XL)      | 2017~     |       | 智能钥匙      | ○ | ○ | ○ | / | 1.读钥匙数量   |
| 雪佛兰  | 中国 | Malibu(迈锐宝 XL)      | 2017~     |       | 机械钥匙      | ○ | ○ | ○ | / | 1.清除故障码<br>2.读取钥匙数量   |
| 雪佛兰  | 中国 | Menlo(畅巡)           | 2021~     |       | 智能钥匙      | × | ○ | ○ | / | 1.读钥匙数量<br>2.写密码到车身   |
| 雪佛兰  | 中国 | Monza(科鲁泽)          |           |       | 机械钥匙      | × | ○ | ○ | ○ | 1.读钥匙数量   |
| 雪佛兰  | 中国 | Orlando(沃兰多)        | 2018~     |       | 智能钥匙      | × | ○ | ○ | / | 1.读钥匙数量<br>2.写密码到车身   |
| 雪佛兰  | 中国 | Sail(赛欧)            |           |       | 机械钥匙      | × | ○ | ○ | ○ | 1.读取版本信息<br>2.读取故障码<br>3.清除故障码<br>4.读取数据流<br>5.密码设置<br>6.密码输入<br>7.全新系统匹配<br>8.防盗器ECU匹配<br>9.发动机ECU匹配<br>10.编程防盗器VIN<br>11.编程发动机VIN<br>12.发动机ECU复位<br>13.防盗器ECU复位 |
| 雪佛兰  | 中国 | Trailblazer(创界)     | 2020~     |       | 智能钥匙      | ○ | ○ | ○ | / | 1.读钥匙数量   |
| 雪佛兰  | 中国 | Trax/Tracker(创酷)    | 2010-2016 |       | 机械钥匙/智能钥匙 | ○ | ○ | ○ | ○ | 1.清除故障码<br>2.读取钥匙数量   |
| 雪佛兰  | 中国 | Trax/Tracker(创酷)    | 2017-2019 |       | 智能钥匙      | ○ | ○ | ○ | / | 1.读钥匙数量   |

|     |    |                   |           |       |           |   |   |   |   |  |
|-----|----|-------------------|-----------|-------|-----------|---|---|---|---|--|
| 雪佛兰 | 中国 | Trax/Tracker (创酷) | 2017-2019 |       | 机械钥匙      | ○ | ○ | ○ | / | 1. 清除故障码<br>2. 读取钥匙数量  |
| 雪佛兰 | 中国 | Trax/Tracker (创酷) | 2020-     | CANFD | 智能钥匙      | ⊙ | ○ | ○ | / | 1. 读取钥匙数量  |
| 雪佛兰 | 中国 | Trax/Tracker (创酷) | 2020-     | CANFD | 机械钥匙      | ⊙ | ○ | ○ | / | 1. 读取钥匙数量  |
| 雪佛兰 | 中国 | Agile             | 2009-     |       | 机械钥匙      | × | ○ | ○ | / |  |
| 雪佛兰 | 南美 | Astra             | 2001-     |       | 机械钥匙      | × | ○ | ○ | ○ | 1. 读取版本信息<br>2. 读取故障码<br>3. 清除故障码<br>4. 读取数据流<br>5. 密码设置<br>6. 密码输入<br>7. 全新系统匹配<br>8. 防盗器ECU匹配<br>9. 发动机ECU匹配<br>10. 编程防盗器VIN<br>11. 编程发动机VIN<br>12. 发动机ECU复位<br>13. 防盗器ECU复位 |
| 雪佛兰 | 南美 | Blazer            | 2008-     |       | 机械钥匙      | × | ○ | ○ | ○ | 1. 读取版本信息<br>2. 读取故障码<br>3. 清除故障码<br>4. 读取数据流<br>5. 密码设置<br>6. 密码输入<br>7. 全新系统匹配<br>8. 防盗器ECU匹配<br>9. 发动机ECU匹配<br>10. 编程防盗器VIN<br>11. 编程发动机VIN<br>12. 发动机ECU复位<br>13. 防盗器ECU复位 |
| 雪佛兰 | 南美 | Captiva           | 2008-     |       | 机械钥匙      | ○ | ○ | ○ | ○ | 1. 钥匙数量  |
| 雪佛兰 | 南美 | Chevy             |           |       | 机械钥匙      | × | ○ | ○ | ○ | 1. 读取版本信息<br>2. 读取故障码<br>3. 清除故障码<br>4. 读取数据流<br>5. 密码设置<br>6. 密码输入<br>7. 全新系统匹配<br>8. 防盗器ECU匹配<br>9. 发动机ECU匹配<br>10. 编程防盗器VIN<br>11. 编程发动机VIN<br>12. 发动机ECU复位<br>13. 防盗器ECU复位 |
| 雪佛兰 | 南美 | Celta             | 2000-     |       | 机械钥匙      | × | ○ | ○ | ○ | 1. 读取版本信息<br>2. 读取故障码<br>3. 清除故障码<br>4. 读取数据流<br>5. 密码设置<br>6. 密码输入<br>7. 全新系统匹配<br>8. 防盗器ECU匹配<br>9. 发动机ECU匹配<br>10. 编程防盗器VIN<br>11. 编程发动机VIN<br>12. 发动机ECU复位<br>13. 防盗器ECU复位 |
| 雪佛兰 | 南美 | Corsa             | 1995-     |       | 机械钥匙      | × | ○ | ○ | ○ | 1. 读取版本信息<br>2. 读取故障码<br>3. 清除故障码<br>4. 读取数据流<br>5. 密码设置<br>6. 密码输入<br>7. 全新系统匹配<br>8. 防盗器ECU匹配<br>9. 发动机ECU匹配<br>10. 编程防盗器VIN<br>11. 编程发动机VIN<br>12. 发动机ECU复位<br>13. 防盗器ECU复位 |
| 雪佛兰 | 南美 | Corsa hatch       | 2000-     |       | 机械钥匙      | × | ○ | ○ | ○ | 1. 读取版本信息<br>2. 读取故障码<br>3. 清除故障码<br>4. 读取数据流<br>5. 密码设置<br>6. 密码输入<br>7. 全新系统匹配<br>8. 防盗器ECU匹配<br>9. 发动机ECU匹配<br>10. 编程防盗器VIN<br>11. 编程发动机VIN<br>12. 发动机ECU复位<br>13. 防盗器ECU复位 |
| 雪佛兰 | 南美 | Cruze (科鲁兹)       | 2010-     |       | 机械钥匙/智能钥匙 | ○ | ○ | ○ | ○ | 1. 清除故障码<br>2. 读取钥匙数量  |

|     |    |           |           |  |           |   |   |   |   |  |
|-----|----|-----------|-----------|--|-----------|---|---|---|---|--|
| 雪佛兰 | 南美 | Meriva    | 2002-     |  | 机械钥匙      | × | ○ | ○ | ○ | 1. 读取版本信息<br>2. 读取故障码<br>3. 清除故障码<br>4. 读取数据流<br>5. 密码设置<br>6. 密码输入<br>7. 全新系统匹配<br>8. 防盗器ECU匹配<br>9. 发动机ECU匹配<br>10. 编程防盗器VIN<br>11. 编程发动机VIN<br>12. 发动机ECU复位<br>13. 防盗器ECU复位 |
| 雪佛兰 | 南美 | Montana   | 2003-     |  | 机械钥匙      | × | ○ | ○ | ○ | 1. 读取版本信息<br>2. 读取故障码<br>3. 清除故障码<br>4. 读取数据流<br>5. 密码设置<br>6. 密码输入<br>7. 全新系统匹配<br>8. 防盗器ECU匹配<br>9. 发动机ECU匹配<br>10. 编程防盗器VIN<br>11. 编程发动机VIN<br>12. 发动机ECU复位<br>13. 防盗器ECU复位 |
| 雪佛兰 | 南美 | Omega     | 1995-1998 |  | 机械钥匙      | × | ○ | ○ | ○ | 1. 读取版本信息<br>2. 读取故障码<br>3. 清除故障码<br>4. 读取数据流<br>5. 密码设置<br>6. 密码输入<br>7. 全新系统匹配<br>8. 防盗器ECU匹配<br>9. 发动机ECU匹配<br>10. 编程防盗器VIN<br>11. 编程发动机VIN<br>12. 发动机ECU复位<br>13. 防盗器ECU复位 |
| 雪佛兰 | 南美 | Prisma    | 2006-     |  | 机械钥匙      | × | ○ | ○ | ○ | 1. 读取版本信息<br>2. 读取故障码<br>3. 清除故障码<br>4. 读取数据流<br>5. 密码设置<br>6. 密码输入<br>7. 全新系统匹配<br>8. 防盗器ECU匹配<br>9. 发动机ECU匹配<br>10. 编程防盗器VIN<br>11. 编程发动机VIN<br>12. 发动机ECU复位<br>13. 防盗器ECU复位 |
| 雪佛兰 | 南美 | S-10      | 2008-     |  | 机械钥匙      | × | ○ | ○ | ○ | 1. 读取版本信息<br>2. 读取故障码<br>3. 清除故障码<br>4. 读取数据流<br>5. 密码设置<br>6. 密码输入<br>7. 全新系统匹配<br>8. 防盗器ECU匹配<br>9. 发动机ECU匹配<br>10. 编程防盗器VIN<br>11. 编程发动机VIN<br>12. 发动机ECU复位<br>13. 防盗器ECU复位 |
| 雪佛兰 | 南美 | Vectra    | 2005-     |  | 机械钥匙      | × | ○ | ○ | ○ | 1. 读取版本信息<br>2. 读取故障码<br>3. 清除故障码<br>4. 读取数据流<br>5. 密码设置<br>6. 密码输入<br>7. 全新系统匹配<br>8. 防盗器ECU匹配<br>9. 发动机ECU匹配<br>10. 编程防盗器VIN<br>11. 编程发动机VIN<br>12. 发动机ECU复位<br>13. 防盗器ECU复位 |
| 雪佛兰 | 南美 | Zafira    | 1999-     |  | 机械钥匙      | × | ○ | ○ | ○ | 1. 读取版本信息<br>2. 读取故障码<br>3. 清除故障码<br>4. 读取数据流<br>5. 密码设置<br>6. 密码输入<br>7. 全新系统匹配<br>8. 防盗器ECU匹配<br>9. 发动机ECU匹配<br>10. 编程防盗器VIN<br>11. 编程发动机VIN<br>12. 发动机ECU复位<br>13. 防盗器ECU复位 |
| 雪佛兰 | 南美 | Aveo      |           |  | 机械钥匙/智能钥匙 | ○ | ○ | ○ | ○ | 1. 清除故障码<br>2. 读取钥匙数量  |
| 雪佛兰 | 美国 | Avalanche | 2007-2013 |  | 机械钥匙      | / | ○ | ○ | / |  |

|       |     |               |           |  |           |   |   |   |   |                       |
|-------|-----|---------------|-----------|--|-----------|---|---|---|---|-----------------------|
| 雪佛兰   | 美国  | Camaro        | 2010-2012 |  | 机械钥匙/智能钥匙 | ○ | ○ | ○ | ○ | 1. 清除故障码<br>2. 读取钥匙数量 |
| 雪佛兰   | 美国  | Camaro        | 2013-2014 |  | 机械钥匙/智能钥匙 | ○ | ○ | ○ | ○ | 1. 清除故障码<br>2. 读取钥匙数量 |
| 雪佛兰   | 美国  | Captiva       |           |  | 机械钥匙      | / | ○ | ○ | / |                       |
| 雪佛兰   | 美国  | Cobalt        | 2006-2010 |  | 机械钥匙      | / | ○ | ○ | / |                       |
| 雪佛兰   | 美国  | Colorado      | 2008-2009 |  | 机械钥匙      | ○ | ○ | ○ | / |                       |
| 雪佛兰   | 美国  | Corvette      | 2014-2015 |  | 机械钥匙/智能钥匙 | ○ | ○ | ○ | ○ | 1. 清除故障码<br>2. 读取钥匙数量 |
| 雪佛兰   | 美国  | Cruze(科鲁兹)    | 2010-     |  | 机械钥匙/智能钥匙 | ○ | ○ | ○ | ○ | 1. 清除故障码<br>2. 读取钥匙数量 |
| 雪佛兰   | 美国  | Equinox       | 2007-2009 |  | 机械钥匙      | / | ○ | ○ | / |                       |
| 雪佛兰   | 美国  | Equinox       | 2010-     |  | 机械钥匙/智能钥匙 | ○ | ○ | ○ | ○ | 1. 清除故障码<br>2. 读取钥匙数量 |
| 雪佛兰   | 美国  | Express       | 2008-2019 |  | 机械钥匙      | / | ○ | ○ | / |                       |
| 雪佛兰   | 美国  | HHR           | 2006-2010 |  | 机械钥匙      | / | ○ | ○ | / |                       |
| 雪佛兰   | 美国  | Impala        | 2006-2013 |  | 机械钥匙      | / | ○ | ○ | / |                       |
| 雪佛兰   | 美国  | Malibu        | 2004-2012 |  | 机械钥匙      | / | ○ | ○ | / |                       |
| 雪佛兰   | 美国  | Malibu        | 2013-2016 |  | 机械钥匙/智能钥匙 | ○ | ○ | ○ | ○ | 1. 清除故障码<br>2. 读取钥匙数量 |
| 雪佛兰   | 美国  | M. te Carlo   | 2006-2008 |  | 机械钥匙      | / | ○ | ○ | / |                       |
| 雪佛兰   | 美国  | Orlando       |           |  | 机械钥匙/智能钥匙 | ○ | ○ | ○ | ○ | 1. 清除故障码<br>2. 读取钥匙数量 |
| 雪佛兰   | 美国  | Silverado     | 2007-2012 |  | 机械钥匙      | / | ○ | ○ | / |                       |
| 雪佛兰   | 美国  | Sonic         | 2009      |  | 机械钥匙/智能钥匙 | ○ | ○ | ○ | ○ | 1. 清除故障码<br>2. 读取钥匙数量 |
| 雪佛兰   | 美国  | Spark         |           |  | 机械钥匙/智能钥匙 | ○ | ○ | ○ | ○ | 1. 清除故障码<br>2. 读取钥匙数量 |
| 雪佛兰   | 美国  | Suburban      | 2007-2011 |  | 机械钥匙      | / | ○ | ○ | / |                       |
| 雪佛兰   | 美国  | Tahoe         | 2007-2013 |  | 机械钥匙      | / | ○ | ○ | / |                       |
| 雪佛兰   | 美国  | Traverse      | 2009-2011 |  | 机械钥匙      | / | ○ | ○ | / |                       |
| 雪佛兰   | 美国  | Uplander      | 2005-2008 |  | 机械钥匙      | / | ○ | ○ | / |                       |
| 雪佛兰   | 美国  | Venture       | 1999-2004 |  | 机械钥匙      | ○ | ○ | ○ | / |                       |
| 雪佛兰   | 美国  | Aveo          |           |  | 机械钥匙      | / | ○ | ○ | ○ | 1. 钥匙诊断<br>2. 换到中性模式  |
| 雪佛兰   | 墨西哥 | Matiz         |           |  | 机械钥匙      | / | ○ | ○ | ○ | 1. 钥匙诊断<br>2. 换到中性模式  |
| 雪佛兰   | 墨西哥 | Spark         |           |  | 机械钥匙      | / | ○ | ○ | ○ | 1. 钥匙诊断<br>2. 换到中性模式  |
| 雪佛兰   | 墨西哥 | Evanda        | 2003-     |  | 机械钥匙      | / | ○ | ○ | ○ | 1. 钥匙诊断<br>2. 换到中性模式  |
| 雪佛兰   | 韩国  | Kalos         | 2002-2006 |  | 机械钥匙      | / | ○ | ○ | ○ | 1. 钥匙诊断<br>2. 换到中性模式  |
| 雪佛兰   | 韩国  | Lacetti       | 2004-     |  | 机械钥匙      | / | ○ | ○ | ○ | 1. 钥匙诊断<br>2. 换到中性模式  |
| 雪佛兰   | 韩国  | Leganza       | 2002-     |  | 机械钥匙      | / | ○ | ○ | ○ | 1. 钥匙诊断<br>2. 换到中性模式  |
| 雪佛兰   | 韩国  | Leganza (USA) | 2001-     |  | 机械钥匙      | / | ○ | ○ | ○ | 1. 钥匙诊断<br>2. 换到中性模式  |
| 雪佛兰   | 韩国  | Matiz         | 1998-     |  | 机械钥匙      | / | ○ | ○ | ○ | 1. 钥匙诊断<br>2. 换到中性模式  |
| 雪佛兰   | 韩国  | Nubira        | 2003-2006 |  | 机械钥匙      | / | ○ | ○ | ○ | 1. 钥匙诊断<br>2. 换到中性模式  |
| 雪佛兰   | 韩国  | Tacuma        | 2000-2008 |  | 机械钥匙      | / | ○ | ○ | ○ | 1. 钥匙诊断<br>2. 换到中性模式  |
| 雪佛兰   | 韩国  | Acadia        | 2007-2012 |  | 机械钥匙      | / | ○ | ○ | / |                       |
| GMC   |     | Canyon        | 2008-2012 |  | 机械钥匙      | ○ | ○ | ○ | / |                       |
| GMC   |     | Canyon        | 2012-2016 |  | 机械钥匙/智能钥匙 | ○ | ○ | ○ | ○ | 1. 清除故障码<br>2. 读取钥匙数量 |
| GMC   |     | Canyon        | 2017-     |  | 智能钥匙      | ○ | ○ | ○ | / | 1. 读钥匙数量              |
| GMC   |     | Canyon        | 2017-     |  | 机械钥匙      | ○ | ○ | ○ | / | 1. 清除故障码<br>2. 读取钥匙数量 |
| GMC   |     | Savana        | 2008-2011 |  | 机械钥匙      | / | ○ | ○ | / |                       |
| GMC   |     | Sierra        | 2007-2013 |  | 机械钥匙      | / | ○ | ○ | / |                       |
| GMC   |     | Sierra        |           |  | 机械钥匙/智能钥匙 | ○ | ○ | ○ | ○ | 1. 清除故障码<br>2. 读取钥匙数量 |
| GMC   |     | Terrain       | 2010-2016 |  | 机械钥匙/智能钥匙 | ○ | ○ | ○ | ○ | 1. 清除故障码<br>2. 读取钥匙数量 |
| GMC   |     | Terrain       | 2017-     |  | 智能钥匙      | ○ | ○ | ○ | / | 1. 读钥匙数量              |
| GMC   |     | Terrain       | 2017-     |  | 机械钥匙      | ○ | ○ | ○ | / | 1. 清除故障码<br>2. 读取钥匙数量 |
| GMC   |     | Yukon         | 2007-2009 |  | 机械钥匙      | / | ○ | ○ | / |                       |
| GMC   |     | H2            |           |  | 机械钥匙      | / | ○ | ○ | / |                       |
| 悍马    |     | H3            |           |  | 机械钥匙      | / | ○ | ○ | / |                       |
| 悍马    |     | Aurora        |           |  | 机械钥匙      | ○ | ○ | ○ | / |                       |
| 奥兹莫比尔 |     | Silhouette    |           |  | 机械钥匙      | ○ | ○ | ○ | / |                       |
| 奥兹莫比尔 |     | Aztec         |           |  | 机械钥匙      | ○ | ○ | ○ | / |                       |
| 奥兹莫比尔 |     | Bonneville    |           |  | 机械钥匙      | ○ | ○ | ○ | / |                       |
| 奥兹莫比尔 |     | G3            |           |  | 机械钥匙      | / | ○ | ○ | / |                       |
| 奥兹莫比尔 |     | G5            |           |  | 机械钥匙      | / | ○ | ○ | / |                       |
| 奥兹莫比尔 |     | G6            |           |  | 机械钥匙      | / | ○ | ○ | / |                       |
| 奥兹莫比尔 |     | G8            |           |  | 机械钥匙      | / | ○ | ○ | / |                       |
| 奥兹莫比尔 |     | Grand Prix    |           |  | 机械钥匙      | ○ | ○ | ○ | / |                       |
| 奥兹莫比尔 |     | Montana       |           |  | 机械钥匙      | ○ | ○ | ○ | / |                       |
| 奥兹莫比尔 |     | Pursult       |           |  | 机械钥匙      | / | ○ | ○ | / |                       |
| 奥兹莫比尔 |     | Solstice      |           |  | 机械钥匙      | / | ○ | ○ | / |                       |
| 奥兹莫比尔 |     | Torrent       |           |  | 机械钥匙      | / | ○ | ○ | / |                       |
| 奥兹莫比尔 |     | 9-7           | 2006-2008 |  | 机械钥匙      | / | ○ | ○ | / |                       |
| 萨博    |     | Astra         | 2008-2009 |  | 机械钥匙      | ○ | ○ | ○ | / |                       |
| 土星    |     | Aura          | 2006-2009 |  | 机械钥匙      | / | ○ | ○ | / |                       |
| 土星    |     | Outlook       | 2006-2008 |  | 机械钥匙      | / | ○ | ○ | / |                       |
| 土星    |     | Relay         | 2005-2007 |  | 机械钥匙      | / | ○ | ○ | / |                       |
| 土星    |     | Sky           | 2008-2009 |  | 机械钥匙      | / | ○ | ○ | / |                       |
| 土星    |     | Vue           | 2008-2009 |  | 机械钥匙      | / | ○ | ○ | / |                       |