



深圳市朗仁科技有限公司 Shenzhen Xtooltech Co., Ltd

本田 V27.08

符号说明: ○: 全部支持通过OBD直接做 △: 部分支持通过OBD直接做 □: 全部支持 (拆防盗模块)
●: 全部支持通过OBD直接做 (需要配件) ▲: 部分支持通过OBD直接做 (需要配件) ■: 部分支持 (拆防盗模块)
×: 不支持 /: 不需要 ◎: 有条件支持

品牌	车型	钥匙类型	读取密码	增加钥匙	全丢匹配	遥控匹配	其它功能
本田	雅阁	机械钥匙	/	○	○	○	更换防起动单元,更换ECM/PCM,更换MPCS/MICU/IMOES
本田	雅阁	智能钥匙旋钮式	/	○	○	/	更换智能钥匙ECU, 更换点火旋钮
本田	雅阁	智能钥匙按键式	/	○	○	/	更换发动机控制模块, 更换车身控制模块
本田	音赛特 (Insight)	机械钥匙	/	○	○	○	更换防起动单元,更换ECM/PCM,更换MPCS/MICU/IMOES
本田	音赛特 (Insight)	智能钥匙旋钮式	/	○	○	/	更换智能钥匙ECU, 更换点火旋钮
本田	音赛特 (Insight)	智能钥匙按键式	/	○	○	/	更换发动机控制模块, 更换车身控制模块
本田	奥德赛 (Odyssey)	机械钥匙	/	○	○	○	更换防起动单元,更换ECM/PCM,更换MPCS/MICU/IMOES
本田	奥德赛 (Odyssey)	智能钥匙旋钮式	/	○	○	/	更换智能钥匙ECU, 更换点火旋钮
本田	奥德赛 (Odyssey)	智能钥匙按键式	/	○	○	/	更换发动机控制模块, 更换车身控制模块
本田	杰德 (Jade)	机械钥匙	/	○	○	○	更换防起动单元,更换ECM/PCM,更换MPCS/MICU/IMOES
本田	杰德 (Jade)	智能钥匙旋钮式	/	○	○	/	更换智能钥匙ECU, 更换点火旋钮
本田	杰德 (Jade)	智能钥匙按键式	/	○	○	/	更换发动机控制模块, 更换车身控制模块

本田	XR-V	机械钥匙	/	○	○	○	更换防起动单元,更换ECM/PCM,更换MPCS/MICU/IMOES
本田	XR-V	智能钥匙旋钮式	/	○	○	/	更换智能钥匙ECU, 更换点火旋钮
本田	XR-V	智能钥匙按键式	/	○	○	/	更换发动机控制模块, 更换车身控制模块
本田	艾力绅(Elysion)	机械钥匙	/	○	○	○	更换防起动单元,更换ECM/PCM,更换MPCS/MICU/IMOES
本田	艾力绅(Elysion)	智能钥匙旋钮式	/	○	○	/	更换智能钥匙ECU, 更换点火旋钮
本田	艾力绅(Elysion)	智能钥匙按键式	/	○	○	/	更换发动机控制模块, 更换车身控制模块
本田	歌诗图(Crosstour)	机械钥匙	/	○	○	○	更换防起动单元,更换ECM/PCM,更换MPCS/MICU/IMOES
本田	歌诗图(Crosstour)	智能钥匙旋钮式	/	○	○	/	更换智能钥匙ECU, 更换点火旋钮
本田	歌诗图(Crosstour)	智能钥匙按键式	/	○	○	/	更换发动机控制模块, 更换车身控制模块
本田	CR-V	机械钥匙	/	○	○	○	更换防起动单元,更换ECM/PCM,更换MPCS/MICU/IMOES
本田	CR-V	智能钥匙旋钮式	/	○	○	/	更换智能钥匙ECU, 更换点火旋钮
本田	CR-V	智能钥匙按键式	/	○	○	/	更换发动机控制模块, 更换车身控制模块
本田	Element	机械钥匙	/	○	○	○	更换防起动单元,更换ECM/PCM,更换MPCS/MICU/IMOES
本田	Element	智能钥匙旋钮式	/	○	○	/	更换智能钥匙ECU, 更换点火旋钮
本田	Element	智能钥匙按键式	/	○	○	/	更换发动机控制模块, 更换车身控制模块
本田	飞度(Fit)	机械钥匙	/	○	○	○	更换防起动单元,更换ECM/PCM,更换MPCS/MICU/IMOES
本田	飞度(Fit)	智能钥匙旋钮式	/	○	○	/	更换智能钥匙ECU, 更换点火旋钮
本田	飞度(Fit)	智能钥匙按键式	/	○	○	/	更换发动机控制模块, 更换车身控制模块

本田	Aviator	机械钥匙	/	○	○	○	更换防起动单元,更换ECM/PCM,更换MPCS/MICU/IMOES
本田	Aviator	智能钥匙旋钮式	/	○	○	/	更换智能钥匙ECU, 更换点火旋钮
本田	Aviator	智能钥匙按键式	/	○	○	/	更换发动机控制模块, 更换车身控制模块
本田	锋范(City)	机械钥匙	/	○	○	○	更换防起动单元,更换ECM/PCM,更换MPCS/MICU/IMOES
本田	锋范(City)	智能钥匙旋钮式	/	○	○	/	更换智能钥匙ECU, 更换点火旋钮
本田	锋范(City)	智能钥匙按键式	/	○	○	/	更换发动机控制模块, 更换车身控制模块
本田	思域(Civic)	机械钥匙	/	○	○	○	更换防起动单元,更换ECM/PCM,更换MPCS/MICU/IMOES
本田	思域(Civic)	智能钥匙旋钮式	/	○	○	/	更换智能钥匙ECU, 更换点火旋钮
本田	思域(Civic)	智能钥匙按键式	/	○	○	/	更换发动机控制模块, 更换车身控制模块
本田	思域(Civic)	遥控系统[9代]	/	/	/	○	
本田	思铂睿(SPIRIOR)	机械钥匙	/	○	○	○	更换防起动单元,更换ECM/PCM,更换MPCS/MICU/IMOES
本田	思铂睿(SPIRIOR)	智能钥匙旋钮式	/	○	○	/	更换智能钥匙ECU, 更换点火旋钮
本田	思铂睿(SPIRIOR)	智能钥匙按键式	/	○	○	/	更换发动机控制模块, 更换车身控制模块
本田	理念S1(EVERUS)	机械钥匙	/	○	○	○	更换防起动单元,更换ECM/PCM,更换MPCS/MICU/IMOES
本田	理念S1(EVERUS)	智能钥匙旋钮式	/	○	○	/	更换智能钥匙ECU, 更换点火旋钮
本田	理念S1(EVERUS)	智能钥匙按键式	/	○	○	/	更换发动机控制模块, 更换车身控制模块
本田	缤智(VEZEL)	智能钥匙旋钮式	/	○	○	/	更换智能钥匙ECU, 更换点火旋钮
本田	缤智(VEZEL)	智能钥匙按键式	/	○	○	/	更换发动机控制模块, 更换车身控制模块
本田	Brio	机械钥匙	/	○	○	○	更换防起动单元,更换ECM/PCM,更换MPCS/MICU/IMOES

本田	Brio	智能钥匙旋钮式	/	○	○	/	更换智能钥匙ECU, 更换点火旋钮
本田	Brio	智能钥匙按键式	/	○	○	/	更换发动机控制模块, 更换车身控制模块
本田	Amaze	机械钥匙	/	○	○	○	更换防起动单元, 更换ECM/PCM, 更换MPCS/MICU/IMOES
本田	Amaze	智能钥匙旋钮式	/	○	○	/	更换智能钥匙ECU, 更换点火旋钮
本田	Amaze	智能钥匙按键式	/	○	○	/	更换发动机控制模块, 更换车身控制模块
本田	Hrv	机械钥匙	/	○	○	○	更换防起动单元, 更换ECM/PCM, 更换MPCS/MICU/IMOES
本田	Hrv	智能钥匙旋钮式	/	○	○	/	更换智能钥匙ECU, 更换点火旋钮
本田	Hrv	智能钥匙按键式	/	○	○	/	更换发动机控制模块, 更换车身控制模块
本田	时韵(Stream)	机械钥匙	/	○	○	○	更换防起动单元, 更换ECM/PCM, 更换MPCS/MICU/IMOES
本田	时韵(Stream)	智能钥匙旋钮式	/	○	○	/	更换智能钥匙ECU, 更换点火旋钮
本田	时韵(Stream)	智能钥匙按键式	/	○	○	/	更换发动机控制模块, 更换车身控制模块
本田	里程(Legend)	机械钥匙	/	○	○	○	更换防起动单元, 更换ECM/PCM, 更换MPCS/MICU/IMOES
本田	里程(Legend)	智能钥匙旋钮式	/	○	○	/	更换智能钥匙ECU, 更换点火旋钮
本田	里程(Legend)	智能钥匙按键式	/	○	○	/	更换发动机控制模块, 更换车身控制模块
本田	CR-Z	机械钥匙	/	○	○	○	更换防起动单元, 更换ECM/PCM, 更换MPCS/MICU/IMOES
本田	CR-Z	智能钥匙旋钮式	/	○	○	/	更换智能钥匙ECU, 更换点火旋钮
本田	CR-Z	智能钥匙按键式	/	○	○	/	更换发动机控制模块, 更换车身控制模块
本田	S2000	机械钥匙	/	○	○	○	更换防起动单元, 更换ECM/PCM, 更换MPCS/MICU/IMOES
本田	S2000	智能钥匙旋钮式	/	○	○	/	更换智能钥匙ECU, 更换点火旋钮
本田	S2000	智能钥匙按键式	/	○	○	/	更换发动机控制模块, 更换车身控制模块
本田	Mobilo	机械钥匙	/	○	○	○	更换防起动单元, 更换ECM/PCM, 更换MPCS/MICU/IMOES
本田	Mobilo	智能钥匙旋钮式	/	○	○	/	更换智能钥匙ECU, 更换点火旋钮

本田	Mobilo	智能钥匙按键式	/	○	○	/	更换发动机控制模块, 更换车身控制模块
本田	Pilot	机械钥匙	/	○	○	○	更换防起动单元, 更换ECM/PCM, 更换MPCS/MICU/IMOES
本田	Pilot	智能钥匙旋钮式	/	○	○	/	更换智能钥匙ECU, 更换点火旋钮
本田	Pilot	智能钥匙按键式	/	○	○	/	更换发动机控制模块, 更换车身控制模块
本田	Ridgeline	机械钥匙	/	○	○	○	更换防起动单元, 更换ECM/PCM, 更换MPCS/MICU/IMOES
本田	Ridgeline	智能钥匙旋钮式	/	○	○	/	更换智能钥匙ECU, 更换点火旋钮
本田	Ridgeline	智能钥匙按键式	/	○	○	/	更换发动机控制模块, 更换车身控制模块
本田	Acty	机械钥匙	/	○	○	○	更换防起动单元, 更换ECM/PCM, 更换MPCS/MICU/IMOES
本田	Acty	智能钥匙旋钮式	/	○	○	/	更换智能钥匙ECU, 更换点火旋钮
本田	Acty	智能钥匙按键式	/	○	○	/	更换发动机控制模块, 更换车身控制模块
本田	Airwave	机械钥匙	/	○	○	○	更换防起动单元, 更换ECM/PCM, 更换MPCS/MICU/IMOES
本田	Airwave	智能钥匙旋钮式	/	○	○	/	更换智能钥匙ECU, 更换点火旋钮
本田	Airwave	智能钥匙按键式	/	○	○	/	更换发动机控制模块, 更换车身控制模块
本田	Ascot	机械钥匙	/	○	○	○	更换防起动单元, 更换ECM/PCM, 更换MPCS/MICU/IMOES
本田	Ascot	智能钥匙旋钮式	/	○	○	/	更换智能钥匙ECU, 更换点火旋钮
本田	Ascot	智能钥匙按键式	/	○	○	/	更换发动机控制模块, 更换车身控制模块
本田	冠道	智能钥匙旋钮式	/	○	○	/	更换智能钥匙ECU, 更换点火旋钮
本田	冠道	智能钥匙按键式	/	○	○	/	更换发动机控制模块, 更换车身控制模块
本田	Ballade	机械钥匙	/	○	○	○	更换防起动单元, 更换ECM/PCM, 更换MPCS/MICU/IMOES
本田	Ballade	智能钥匙旋钮式	/	○	○	/	更换智能钥匙ECU, 更换点火旋钮
本田	Ballade	智能钥匙按键式	/	○	○	/	更换发动机控制模块, 更换车身控制模块
本田	BR-V	机械钥匙	/	○	○	○	更换防起动单元, 更换ECM/PCM, 更换MPCS/MICU/IMOES
本田	BR-V	智能钥匙旋钮式	/	○	○	/	更换智能钥匙ECU, 更换点火旋钮

本田	BR-V	智能钥匙按键式	/	○	○	/	更换发动机控制模块, 更换车身控制模块
本田	Capa	机械钥匙	/	○	○	○	更换防起动单元, 更换ECM/PCM, 更换MPCS/MICU/IMOES
本田	Capa	智能钥匙旋钮式	/	○	○	/	更换智能钥匙ECU, 更换点火旋钮
本田	Capa	智能钥匙按键式	/	○	○	/	更换发动机控制模块, 更换车身控制模块
本田	Ciimo	机械钥匙	/	○	○	○	更换防起动单元, 更换ECM/PCM, 更换MPCS/MICU/IMOES
本田	Ciimo	智能钥匙旋钮式	/	○	○	/	更换智能钥匙ECU, 更换点火旋钮
本田	Ciimo	智能钥匙按键式	/	○	○	/	更换发动机控制模块, 更换车身控制模块
本田	Clarity	机械钥匙	/	○	○	○	更换防起动单元, 更换ECM/PCM, 更换MPCS/MICU/IMOES
本田	Clarity	智能钥匙旋钮式	/	○	○	/	更换智能钥匙ECU, 更换点火旋钮
本田	Clarity	智能钥匙按键式	/	○	○	/	更换发动机控制模块, 更换车身控制模块
本田	CR-X	机械钥匙	/	○	○	○	更换防起动单元, 更换ECM/PCM, 更换MPCS/MICU/IMOES
本田	CR-X	智能钥匙旋钮式	/	○	○	/	更换智能钥匙ECU, 更换点火旋钮
本田	CR-X	智能钥匙按键式	/	○	○	/	更换发动机控制模块, 更换车身控制模块
本田	凌派(Crider)	机械钥匙	/	○	○	○	更换防起动单元, 更换ECM/PCM, 更换MPCS/MICU/IMOES
本田	凌派(Crider)	智能钥匙旋钮式	/	○	○	/	更换智能钥匙ECU, 更换点火旋钮
本田	凌派(Crider)	智能钥匙按键式	/	○	○	/	更换发动机控制模块, 更换车身控制模块
本田	Crossroad	机械钥匙	/	○	○	○	更换防起动单元, 更换ECM/PCM, 更换MPCS/MICU/IMOES
本田	Crossroad	智能钥匙旋钮式	/	○	○	/	更换智能钥匙ECU, 更换点火旋钮
本田	Crossroad	智能钥匙按键式	/	○	○	/	更换发动机控制模块, 更换车身控制模块
本田	Domani	机械钥匙	/	○	○	○	更换防起动单元, 更换ECM/PCM, 更换MPCS/MICU/IMOES
本田	Domani	智能钥匙旋钮式	/	○	○	/	更换智能钥匙ECU, 更换点火旋钮
本田	Domani	智能钥匙按键式	/	○	○	/	更换发动机控制模块, 更换车身控制模块
本田	Edix	机械钥匙	/	○	○	○	更换防起动单元, 更换ECM/PCM, 更换MPCS/MICU/IMOES

本田	Edix	智能钥匙旋钮式	/	○	○	/	更换智能钥匙ECU, 更换点火旋钮
本田	Edix	智能钥匙按键式	/	○	○	/	更换发动机控制模块, 更换车身控制模块
本田	FCX	机械钥匙	/	○	○	○	更换防起动单元, 更换ECM/PCM, 更换MPCS/MICU/IMOES
本田	FCX	智能钥匙旋钮式	/	○	○	/	更换智能钥匙ECU, 更换点火旋钮
本田	FCX	智能钥匙按键式	/	○	○	/	更换发动机控制模块, 更换车身控制模块
本田	FR-V	机械钥匙	/	○	○	○	更换防起动单元, 更换ECM/PCM, 更换MPCS/MICU/IMOES
本田	FR-V	智能钥匙旋钮式	/	○	○	/	更换智能钥匙ECU, 更换点火旋钮
本田	FR-V	智能钥匙按键式	/	○	○	/	更换发动机控制模块, 更换车身控制模块
本田	Freed	机械钥匙	/	○	○	○	更换防起动单元, 更换ECM/PCM, 更换MPCS/MICU/IMOES
本田	Freed	智能钥匙旋钮式	/	○	○	/	更换智能钥匙ECU, 更换点火旋钮
本田	Freed	智能钥匙按键式	/	○	○	/	更换发动机控制模块, 更换车身控制模块
本田	Gienia	机械钥匙	/	○	○	○	更换防起动单元, 更换ECM/PCM, 更换MPCS/MICU/IMOES
本田	Gienia	智能钥匙旋钮式	/	○	○	/	更换智能钥匙ECU, 更换点火旋钮
本田	Gienia	智能钥匙按键式	/	○	○	/	更换发动机控制模块, 更换车身控制模块
本田	Grace	机械钥匙	/	○	○	○	更换防起动单元, 更换ECM/PCM, 更换MPCS/MICU/IMOES
本田	Grace	智能钥匙旋钮式	/	○	○	/	更换智能钥匙ECU, 更换点火旋钮
本田	Grace	智能钥匙按键式	/	○	○	/	更换发动机控制模块, 更换车身控制模块
本田	Greiz	机械钥匙	/	○	○	○	更换防起动单元, 更换ECM/PCM, 更换MPCS/MICU/IMOES
本田	Greiz	智能钥匙旋钮式	/	○	○	/	更换智能钥匙ECU, 更换点火旋钮
本田	Greiz	智能钥匙按键式	/	○	○	/	更换发动机控制模块, 更换车身控制模块
本田	Inspire	机械钥匙	/	○	○	○	更换防起动单元, 更换ECM/PCM, 更换MPCS/MICU/IMOES
本田	Inspire	智能钥匙旋钮式	/	○	○	/	更换智能钥匙ECU, 更换点火旋钮
本田	Inspire	智能钥匙按键式	/	○	○	/	更换发动机控制模块, 更换车身控制模块

本田	Integra	机械钥匙	/	○	○	○	更换防起动单元,更换ECM/PCM,更换MPCS/MICU/IMOES
本田	Integra	智能钥匙旋钮式	/	○	○	/	更换智能钥匙ECU, 更换点火旋钮
本田	Integra	智能钥匙按键式	/	○	○	/	更换发动机控制模块, 更换车身控制模块
本田	Jazz	机械钥匙	/	○	○	○	更换防起动单元,更换ECM/PCM,更换MPCS/MICU/IMOES
本田	Jazz	智能钥匙旋钮式	/	○	○	/	更换智能钥匙ECU, 更换点火旋钮
本田	Jazz	智能钥匙按键式	/	○	○	/	更换发动机控制模块, 更换车身控制模块
本田	Lagreat	机械钥匙	/	○	○	○	更换防起动单元,更换ECM/PCM,更换MPCS/MICU/IMOES
本田	Lagreat	智能钥匙旋钮式	/	○	○	/	更换智能钥匙ECU, 更换点火旋钮
本田	Lagreat	智能钥匙按键式	/	○	○	/	更换发动机控制模块, 更换车身控制模块
本田	Life	机械钥匙	/	○	○	○	更换防起动单元,更换ECM/PCM,更换MPCS/MICU/IMOES
本田	Life	智能钥匙旋钮式	/	○	○	/	更换智能钥匙ECU, 更换点火旋钮
本田	Life	智能钥匙按键式	/	○	○	/	更换发动机控制模块, 更换车身控制模块
本田	Logo	机械钥匙	/	○	○	○	更换防起动单元,更换ECM/PCM,更换MPCS/MICU/IMOES
本田	Logo	智能钥匙旋钮式	/	○	○	/	更换智能钥匙ECU, 更换点火旋钮
本田	Logo	智能钥匙按键式	/	○	○	/	更换发动机控制模块, 更换车身控制模块
本田	MDX	机械钥匙	/	○	○	○	更换防起动单元,更换ECM/PCM,更换MPCS/MICU/IMOES
本田	MDX	智能钥匙旋钮式	/	○	○	/	更换智能钥匙ECU, 更换点火旋钮
本田	MDX	智能钥匙按键式	/	○	○	/	更换发动机控制模块, 更换车身控制模块
本田	MR-V	机械钥匙	/	○	○	○	更换防起动单元,更换ECM/PCM,更换MPCS/MICU/IMOES
本田	MR-V	智能钥匙旋钮式	/	○	○	/	更换智能钥匙ECU, 更换点火旋钮
本田	MR-V	智能钥匙按键式	/	○	○	/	更换发动机控制模块, 更换车身控制模块
本田	N-Box	机械钥匙	/	○	○	○	更换防起动单元,更换ECM/PCM,更换MPCS/MICU/IMOES
本田	N-Box	智能钥匙旋钮式	/	○	○	/	更换智能钥匙ECU, 更换点火旋钮

本田	N-Box	智能钥匙按键式	/	○	○	/	更换发动机控制模块, 更换车身控制模块
本田	N-One	机械钥匙	/	○	○	○	更换防起动单元, 更换ECM/PCM, 更换MPCS/MICU/IMOES
本田	N-One	智能钥匙旋钮式	/	○	○	/	更换智能钥匙ECU, 更换点火旋钮
本田	N-One	智能钥匙按键式	/	○	○	/	更换发动机控制模块, 更换车身控制模块
本田	NSX	机械钥匙	/	○	○	○	更换防起动单元, 更换ECM/PCM, 更换MPCS/MICU/IMOES
本田	NSX	智能钥匙旋钮式	/	○	○	/	更换智能钥匙ECU, 更换点火旋钮
本田	NSX	智能钥匙按键式	/	○	○	/	更换发动机控制模块, 更换车身控制模块
本田	Orthia	机械钥匙	/	○	○	○	更换防起动单元, 更换ECM/PCM, 更换MPCS/MICU/IMOES
本田	Orthia	智能钥匙旋钮式	/	○	○	/	更换智能钥匙ECU, 更换点火旋钮
本田	Orthia	智能钥匙按键式	/	○	○	/	更换发动机控制模块, 更换车身控制模块
本田	Partner	机械钥匙	/	○	○	○	更换防起动单元, 更换ECM/PCM, 更换MPCS/MICU/IMOES
本田	Partner	智能钥匙旋钮式	/	○	○	/	更换智能钥匙ECU, 更换点火旋钮
本田	Partner	智能钥匙按键式	/	○	○	/	更换发动机控制模块, 更换车身控制模块
本田	Prelude	机械钥匙	/	○	○	○	更换防起动单元, 更换ECM/PCM, 更换MPCS/MICU/IMOES
本田	Prelude	智能钥匙旋钮式	/	○	○	/	更换智能钥匙ECU, 更换点火旋钮
本田	Prelude	智能钥匙按键式	/	○	○	/	更换发动机控制模块, 更换车身控制模块
本田	Rafaga	机械钥匙	/	○	○	○	更换防起动单元, 更换ECM/PCM, 更换MPCS/MICU/IMOES
本田	Rafaga	智能钥匙旋钮式	/	○	○	/	更换智能钥匙ECU, 更换点火旋钮
本田	Rafaga	智能钥匙按键式	/	○	○	/	更换发动机控制模块, 更换车身控制模块
本田	S-MX	机械钥匙	/	○	○	○	更换防起动单元, 更换ECM/PCM, 更换MPCS/MICU/IMOES
本田	S-MX	智能钥匙旋钮式	/	○	○	/	更换智能钥匙ECU, 更换点火旋钮
本田	S-MX	智能钥匙按键式	/	○	○	/	更换发动机控制模块, 更换车身控制模块
本田	S660	机械钥匙	/	○	○	○	更换防起动单元, 更换ECM/PCM, 更换MPCS/MICU/IMOES

本田	S660	智能钥匙旋钮式	/	○	○	/	更换智能钥匙ECU, 更换点火旋钮
本田	S660	智能钥匙按键式	/	○	○	/	更换发动机控制模块, 更换车身控制模块
本田	Saber	机械钥匙	/	○	○	○	更换防起动单元, 更换ECM/PCM, 更换MPCS/MICU/IMOES
本田	Saber	智能钥匙旋钮式	/	○	○	/	更换智能钥匙ECU, 更换点火旋钮
本田	Saber	智能钥匙按键式	/	○	○	/	更换发动机控制模块, 更换车身控制模块
本田	Shuttle	机械钥匙	/	○	○	○	更换防起动单元, 更换ECM/PCM, 更换MPCS/MICU/IMOES
本田	Shuttle	智能钥匙旋钮式	/	○	○	/	更换智能钥匙ECU, 更换点火旋钮
本田	Shuttle	智能钥匙按键式	/	○	○	/	更换发动机控制模块, 更换车身控制模块
本田	Spike	机械钥匙	/	○	○	○	更换防起动单元, 更换ECM/PCM, 更换MPCS/MICU/IMOES
本田	Spike	智能钥匙旋钮式	/	○	○	/	更换智能钥匙ECU, 更换点火旋钮
本田	Spike	智能钥匙按键式	/	○	○	/	更换发动机控制模块, 更换车身控制模块
本田	Step Wgn	机械钥匙	/	○	○	○	更换防起动单元, 更换ECM/PCM, 更换MPCS/MICU/IMOES
本田	Step Wgn	智能钥匙旋钮式	/	○	○	/	更换智能钥匙ECU, 更换点火旋钮
本田	Step Wgn	智能钥匙按键式	/	○	○	/	更换发动机控制模块, 更换车身控制模块
本田	Thats	机械钥匙	/	○	○	○	更换防起动单元, 更换ECM/PCM, 更换MPCS/MICU/IMOES
本田	Thats	智能钥匙旋钮式	/	○	○	/	更换智能钥匙ECU, 更换点火旋钮
本田	Thats	智能钥匙按键式	/	○	○	/	更换发动机控制模块, 更换车身控制模块
本田	Today	机械钥匙	/	○	○	○	更换防起动单元, 更换ECM/PCM, 更换MPCS/MICU/IMOES
本田	Today	智能钥匙旋钮式	/	○	○	/	更换智能钥匙ECU, 更换点火旋钮
本田	Today	智能钥匙按键式	/	○	○	/	更换发动机控制模块, 更换车身控制模块
本田	Torneo	机械钥匙	/	○	○	○	更换防起动单元, 更换ECM/PCM, 更换MPCS/MICU/IMOES

本田	Torneo	智能钥匙旋钮式	/	○	○	/	更换智能钥匙ECU, 更换点火旋钮
本田	Torneo	智能钥匙按键式	/	○	○	/	更换发动机控制模块, 更换车身控制模块
本田	UR-V	机械钥匙	/	○	○	○	更换防起动单元,更换ECM/PCM,更换MPCS/MICU/IMOES
本田	UR-V	智能钥匙旋钮式	/	○	○	/	更换智能钥匙ECU, 更换点火旋钮
本田	UR-V	智能钥匙按键式	/	○	○	/	更换发动机控制模块, 更换车身控制模块
本田	Vamos	机械钥匙	/	○	○	○	更换防起动单元,更换ECM/PCM,更换MPCS/MICU/IMOES
本田	Vamos	智能钥匙旋钮式	/	○	○	/	更换智能钥匙ECU, 更换点火旋钮
本田	Vamos	智能钥匙按键式	/	○	○	/	更换发动机控制模块, 更换车身控制模块
本田	Vigor	机械钥匙	/	○	○	○	更换防起动单元,更换ECM/PCM,更换MPCS/MICU/IMOES
本田	Vigor	智能钥匙旋钮式	/	○	○	/	更换智能钥匙ECU, 更换点火旋钮
本田	Vigor	智能钥匙按键式	/	○	○	/	更换发动机控制模块, 更换车身控制模块
本田	WR-V	机械钥匙	/	○	○	○	更换防起动单元,更换ECM/PCM,更换MPCS/MICU/IMOES
本田	WR-V	智能钥匙旋钮式	/	○	○	/	更换智能钥匙ECU, 更换点火旋钮
本田	WR-V	智能钥匙按键式	/	○	○	/	更换发动机控制模块, 更换车身控制模块
本田	Z	机械钥匙	/	○	○	○	更换防起动单元,更换ECM/PCM,更换MPCS/MICU/IMOES
本田	Z	智能钥匙旋钮式	/	○	○	/	更换智能钥匙ECU, 更换点火旋钮
本田	Z	智能钥匙按键式	/	○	○	/	更换发动机控制模块, 更换车身控制模块
本田	Zest	机械钥匙	/	○	○	○	更换防起动单元,更换ECM/PCM,更换MPCS/MICU/IMOES
本田	Zest	智能钥匙旋钮式	/	○	○	/	更换智能钥匙ECU, 更换点火旋钮
本田	Zest	智能钥匙按键式	/	○	○	/	更换发动机控制模块, 更换车身控制模块
本田	FCV	机械钥匙	/	○	○	○	更换防起动单元,更换ECM/PCM,更换MPCS/MICU/IMOES

本田	FCV	智能钥匙旋钮式	/	○	○	/	更换智能钥匙ECU，更换点火旋钮
本田	FCV	智能钥匙按键式	/	○	○	/	更换发动机控制模块，更换车身控制模块
本田	Passport	机械钥匙	/	○	○	○	更换防起动单元,更换ECM/PCM,更换 MPCS/MICU/IMOES
本田	Passport	智能钥匙旋钮式	/	○	○	/	更换智能钥匙ECU，更换点火旋钮
本田	Passport	智能钥匙按键式	/	○	○	/	更换发动机控制模块，更换车身控制模块
本田	Nwgn	机械钥匙	/	○	○	○	更换防起动单元,更换ECM/PCM,更换 MPCS/MICU/IMOES
本田	Nwgn	智能钥匙旋钮式	/	○	○	/	更换智能钥匙ECU，更换点火旋钮
本田	Nwgn	智能钥匙按键式	/	○	○	/	更换发动机控制模块，更换车身控制模块
本田	C 001	机械钥匙	/	○	○	○	更换防起动单元,更换ECM/PCM,更换 MPCS/MICU/IMOES
本田	C 001	智能钥匙旋钮式	/	○	○	/	更换智能钥匙ECU，更换点火旋钮
本田	C 001	智能钥匙按键式	/	○	○	/	更换发动机控制模块，更换车身控制模块
本田	e Prototype	机械钥匙	/	○	○	○	更换防起动单元,更换ECM/PCM,更换 MPCS/MICU/IMOES
本田	e Prototype	智能钥匙旋钮式	/	○	○	/	更换智能钥匙ECU，更换点火旋钮
本田	e Prototype	智能钥匙按键式	/	○	○	/	更换发动机控制模块，更换车身控制模块
本田	Urban	机械钥匙	/	○	○	○	更换防起动单元,更换ECM/PCM,更换 MPCS/MICU/IMOES
本田	Urban	智能钥匙旋钮式	/	○	○	/	更换智能钥匙ECU，更换点火旋钮
本田	Urban	智能钥匙按键式	/	○	○	/	更换发动机控制模块，更换车身控制模块
本田	VE-1	智能钥匙按键式	/	○	/	/	更换发动机控制模块，更换车身控制模块
本田	X-NV	智能钥匙按键式	/	○	/	/	更换发动机控制模块，更换车身控制模块
本田	M-NV	智能钥匙按键式	/	○	/	/	更换发动机控制模块，更换车身控制模块