

品牌	车型	年款	钥匙类型	读取密码	增加钥匙	全丢匹配	遥控匹配	其它功能
捷豹	S-type	2002-2008	机械钥匙	/	○	○	○	1. 读钥匙数量
捷豹	Sovereign	2004	机械钥匙	/	○	○	○	1. 读钥匙数量
捷豹	X-type	1998-	机械钥匙	/	○	○	○	1. 读钥匙数量
捷豹	XJ	2003-2007	机械钥匙	/	○	○	○	1. 读钥匙数量
捷豹	XJR	2003-2007	机械钥匙	/	○	○	○	1. 读钥匙数量
捷豹	F-type	2014-2015	智能钥匙	/	○	○	/	1. 读取版本信息
捷豹	XF	-2012	智能钥匙	/	○	○	/	1. 读取版本信息
捷豹	XF	2012-	智能钥匙	/	○	○	/	1. 读取版本信息
捷豹	XF	2013-2015	智能钥匙	/	○	○	/	1. 读取版本信息
捷豹	XJ	-2013	智能钥匙	/	○	○	/	1. 读取版本信息
捷豹	XJ	2013-2015	智能钥匙	/	○	○	/	1. 读取版本信息
捷豹	XK	2006-2014	智能钥匙	/	○	○	/	1. 读取版本信息
捷豹	XKR	2006-2014	智能钥匙	/	○	○	/	1. 读取版本信息
捷豹	新款车型	2015-2018	智能钥匙	/	◎	◎	/	1. 拆写启动 2. 写启动钥匙 3. OBD免拆 4. 读取钥匙ID