

品牌	区域	车型	年款	钥匙类型	读取密码	增加钥匙	全丢匹配	遥控匹配	其它功能
马自达	中国	马自达 2	2008-2014	智能钥匙	/	○	○	/	1. 钥匙全丢 2. 增加钥匙 3. 智能钥匙全丢 4. 增加智能钥匙 5. 读数据流 6. 打开点火开关 7. 同步发动机与防盗 8. 清除故障码
马自达	中国	马自达 2	2014-2016	智能钥匙	/	○	○	/	1. 智能钥匙全丢 2. 智能钥匙增加 3. 打开点火开关 4. 同步发动机与防盗
马自达	中国	马自达 2	2017-	智能钥匙	/	○	○	/	1. 智能钥匙全丢 2. 智能钥匙增加 3. 打开点火开关 4. 同步发动机与防盗
马自达	中国	马自达 2	2002-2008	机械钥匙	/	○	○	/	1. 读钥匙数量 2. 增加钥匙 3. 钥匙全丢
马自达	中国	马自达 2	2008-2014	机械钥匙	/	○	○	/	1. 读钥匙数量 2. 增加钥匙 3. 钥匙全丢 4. 同步发动机与防盗
马自达	中国	Mazda 3 老款		机械钥匙	/	○	○	/	1. 读钥匙数量 2. 增加钥匙 3. 钥匙清除 4. 同步发动机与防盗
马自达	中国	Mazda 3 新款		智能钥匙	/	○	○	/	1. 读钥匙数量 2. 增加钥匙 3. 钥匙全丢 4. 同步发动机与防盗
马自达	中国	Mazda 3(星骋)	2011-	智能钥匙	/	○	○	/	1. 钥匙全丢 2. 增加钥匙 3. 智能钥匙全丢 4. 增加智能钥匙 5. 读数据流 6. 打开点火开关 7. 同步发动机与防盗 8. 清除故障码
马自达	中国	Mazda 3(星骋)	2011-	机械钥匙	/	○	○	/	1. 读钥匙数量 2. 增加钥匙 3. 钥匙全丢 4. 同步发动机与防盗

马自达	中国	Mazda3 Axela (昂克塞拉)	-2016	智能钥匙	/	○	○	/	1. 智能钥匙全丢 2. 智能钥匙增加 3. 打开点火开关 4. 同步发动机与防盗
马自达	中国	Mazda3 Axela (昂克塞拉)	2017-	智能钥匙	/	○	○	/	1. 智能钥匙全丢 2. 智能钥匙增加 3. 打开点火开关 4. 同步发动机与防盗
马自达	中国	Mazda 5 老款		智能钥匙	/	○	○	/	1. 读钥匙数量 2. 增加钥匙 3. 钥匙清除 4. 同步发动机与防盗
马自达	中国	Mazda 5 新款		机械钥匙	/	○	○	/	1. 读钥匙数量 2. 增加钥匙 3. 钥匙全丢 4. 同步发动机与防盗
马自达	中国	Mazda 6		智能钥匙	/	○	○	/	1. 读钥匙数量 2. 增加钥匙 3. 钥匙全丢 4. 读智能钥匙数量 5. 增加智能钥匙 6. 清除智能钥匙 7. 同步发动机与防盗
马自达	中国	Mazda 6		机械钥匙	/	○	○	/	1. 读钥匙数量 2. 增加钥匙 3. 钥匙全丢
马自达	中国	Mazda6 (睿翼)	2008-	智能钥匙	/	○	○	/	1. 钥匙全丢 2. 增加钥匙 3. 智能钥匙全丢 4. 增加智能钥匙 5. 读数据流 6. 打开点火开关 7. 同步发动机与防盗 8. 清除故障码

马自达	中国	Mazda6 (睿翼)	2008-	机械钥匙	/	○	○	/	1. 读钥匙数量 2. 增加钥匙 3. 钥匙全丢 4. 同步发动机与防盗
马自达	中国	Mazda6 Atenza (阿特兹)	-2016	智能钥匙	/	○	○	/	1. 智能钥匙全丢 2. 智能钥匙增加 3. 打开点火开关 4. 同步发动机与防盗
马自达	中国	Mazda6 Atenza (阿特兹)	2017-	智能钥匙	/	○	○	/	1. 智能钥匙全丢 2. 智能钥匙增加 3. 打开点火开关 4. 同步发动机与防盗
马自达	中国	Mazda8		智能钥匙	/	○	○	/	1. 增加钥匙 2. 钥匙全丢 3. 增加智能钥匙 4. 清除智能钥匙 5. 读钥匙数量 6. 同步发动机与防盗
马自达	中国	Mazda8		机械钥匙	/	○	○	/	1. 读钥匙数量 2. 增加钥匙 3. 钥匙全丢 4. 同步发动机与防盗
马自达	中国	Mazda CX-3	-2016	智能钥匙	/	○	○	/	1. 智能钥匙全丢 2. 智能钥匙增加 3. 打开点火开关 4. 同步发动机与防盗
马自达	中国	Mazda CX-3	2017-	智能钥匙	/	○	○	/	1. 智能钥匙全丢 2. 智能钥匙增加 3. 打开点火开关 4. 同步发动机与防盗
马自达	中国	Mazda CX-4	-2016	智能钥匙	/	○	○	/	1. 智能钥匙全丢 2. 智能钥匙增加 3. 打开点火开关 4. 同步发动机与防盗
马自达	中国	Mazda CX-4	2017-	智能钥匙	/	○	○	/	1. 智能钥匙全丢 2. 智能钥匙增加 3. 打开点火开关 4. 同步发动机与防盗
马自达	中国	Mazda CX-5	-2016	智能钥匙	/	○	○	/	1. 智能钥匙全丢 2. 智能钥匙增加 3. 打开点火开关 4. 同步发动机与防盗

马自达	中国	Mazda CX-5	2017-	智能钥匙	/	○	○	/	1. 智能钥匙全丢 2. 智能钥匙增加 3. 打开点火开关 4. 同步发动机与防盗
马自达	中国	Mazda CX-7	2004-2009	机械钥匙	/	○	○	/	1. 读钥匙数量 2. 增加钥匙 3. 钥匙清除 4. 同步发动机与防盗
马自达	中国	Mazda CX-7	2009-	机械钥匙	/	○	○	/	1. 读钥匙数量 2. 增加钥匙 3. 钥匙全丢 4. 同步发动机与防盗
马自达	中国	Mazda CX-7	-2016	智能钥匙	/	○	○	/	1. 增加钥匙 2. 钥匙全丢 3. 增加智能钥匙 4. 清除智能钥匙 5. 读钥匙数量 6. 同步发动机与防盗
马自达	中国	Mazda CX-7	2016	智能钥匙	/	○	○	/	1. 智能钥匙全丢 2. 智能钥匙增加 3. 打开点火开关 4. 同步发动机与防盗
马自达	中国	Mazda CX-7	2017-	智能钥匙	/	○	○	/	1. 智能钥匙全丢 2. 智能钥匙增加 3. 打开点火开关 4. 同步发动机与防盗
马自达	中国	Mazda CX-9	2004-2009	机械钥匙	/	○	○	/	1. 读钥匙数量 2. 增加钥匙 3. 钥匙清除 4. 同步发动机与防盗
马自达	中国	Mazda CX-9	2009-	机械钥匙	/	○	○	/	1. 读钥匙数量 2. 增加钥匙 3. 钥匙全丢 4. 同步发动机与防盗
马自达	中国	Mazda CX-9	-2016	智能钥匙	/	○	○	/	1. 智能钥匙全丢 2. 智能钥匙增加 3. 打开点火开关 4. 同步发动机与防盗
马自达	中国	Mazda CX-9	2017-	智能钥匙	/	○	○	/	1. 智能钥匙全丢 2. 智能钥匙增加 3. 打开点火开关 4. 同步发动机与防盗

马自达	非洲	BT-50	2011-		/	○	○	/	1. 增加钥匙 2. 清除钥匙 3. 钥匙全丢 4. 钥匙数量
马自达	非洲	Mazda 2	2002-2008	机械钥匙	/	○	○	/	1. 读钥匙数量 2. 增加钥匙 3. 钥匙全丢
马自达	非洲	Mazda 2	2008-2014	机械钥匙	/	○	○	/	1. 读钥匙数量 2. 增加钥匙 3. 钥匙全丢 4. 同步发动机与防盗
马自达	非洲	Mazda 2	2008-2014	智能钥匙	/	○	○	/	1. 钥匙全丢 2. 增加钥匙 3. 智能钥匙全丢 4. 增加智能钥匙 5. 读数据流 6. 打开点火开关 7. 同步发动机与防盗 8. 清除故障码
马自达	非洲	Mazda 2	2014-2016	智能钥匙	/	○	○	/	1. 智能钥匙全丢 2. 智能钥匙增加 3. 打开点火开关 4. 同步发动机与防盗
马自达	非洲	Mazda 2	2017-	智能钥匙	/	○	○	/	1. 智能钥匙全丢 2. 智能钥匙增加 3. 打开点火开关 4. 同步发动机与防盗
马自达	非洲	Mazda 3	2004-2008	机械钥匙	/	○	○	/	1. 读钥匙数量 2. 增加钥匙 3. 钥匙清除 4. 同步发动机与防盗
马自达	非洲	Mazda 3	2009-2013	机械钥匙	/	○	○	/	1. 读钥匙数量 2. 增加钥匙 3. 钥匙全丢 4. 同步发动机与防盗
马自达	非洲	Mazda 3	2004-2008	智能钥匙	/	○	○	/	1. 读钥匙数量 2. 增加钥匙 3. 钥匙全丢 4. 读智能钥匙数量 5. 增加智能钥匙 6. 清除智能钥匙 7. 同步发动机与防盗

马自达	非洲	Mazda 3	2009-2013	智能钥匙	/	○	○	/	1. 钥匙全丢 2. 增加钥匙 3. 智能钥匙全丢 4. 增加智能钥匙 5. 读数据流 6. 打开点火开关 7. 同步发动机与防盗 8. 清除故障码
马自达	非洲	Mazda 3	2014-2016	智能钥匙	/	○	○	/	1. 智能钥匙全丢 2. 智能钥匙增加 3. 打开点火开关 4. 同步发动机与防盗
马自达	非洲	Mazda 3	2017-	智能钥匙	/	○	○	/	1. 智能钥匙全丢 2. 智能钥匙增加 3. 打开点火开关 4. 同步发动机与防盗
马自达	非洲	Mazda 5	-2011	机械钥匙	/	○	○	/	1. 读钥匙数量 2. 增加钥匙 3. 钥匙清除 4. 同步发动机与防盗
马自达	非洲	Mazda 5	2012-	机械钥匙	/	○	○	/	1. 读钥匙数量 2. 增加钥匙 3. 钥匙全丢 4. 同步发动机与防盗
马自达	非洲	Mazda 6	2002-2008	机械钥匙	/	○	○	/	1. 读钥匙数量 2. 增加钥匙 3. 钥匙全丢
马自达	非洲	Mazda 6	2008-2012	智能钥匙	/	○	○	/	1. 钥匙全丢 2. 增加钥匙 3. 智能钥匙全丢 4. 增加智能钥匙 5. 读数据流 6. 打开点火开关 7. 同步发动机与防盗 8. 清除故障码
马自达	非洲	Mazda 6	2012-2016	智能钥匙	/	○	○	/	1. 智能钥匙全丢 2. 智能钥匙增加 3. 打开点火开关
马自达	非洲	Mazda 6	2017-	智能钥匙	/	○	○	/	1. 智能钥匙全丢 2. 智能钥匙增加 3. 打开点火开关
马自达	非洲	Mazda CX-3	-2017	智能钥匙	/	○	○	/	1. 智能钥匙全丢 2. 智能钥匙增加 3. 打开点火开关

马自达	非洲	Mazda CX-3	2017-	智能钥匙	/	○	○	/	1. 智能钥匙全丢 2. 智能钥匙增加 3. 打开点火开关 4. 同步发动机与防盗
马自达	非洲	Mazda CX-5	2013-2016	智能钥匙	/	○	○	/	1. 智能钥匙全丢 2. 智能钥匙增加 3. 打开点火开关 4. 同步发动机与防盗
马自达	非洲	Mazda CX-5	2017-	智能钥匙	/	○	○	/	1. 智能钥匙全丢 2. 智能钥匙增加 3. 打开点火开关 4. 同步发动机与防盗
马自达	非洲	Mazda CX-7	2004-2009	机械钥匙	/	○	○	/	1. 读钥匙数量 2. 增加钥匙 3. 钥匙清除 4. 同步发动机与防盗
马自达	非洲	Mazda CX-7	2009-	机械钥匙	/	○	○	/	1. 读钥匙数量 2. 增加钥匙 3. 钥匙全丢 4. 同步发动机与防盗
马自达	非洲	Mazda CX-7	-2016	智能钥匙	/	○	○	/	1. 增加钥匙 2. 钥匙全丢 3. 增加智能钥匙 4. 清除智能钥匙 5. 读钥匙数量 6. 同步发动机与防盗
马自达	非洲	Mazda CX-9	2004-2009	机械钥匙	/	○	○	/	1. 读钥匙数量 2. 增加钥匙 3. 钥匙清除 4. 同步发动机与防盗
马自达	非洲	Mazda CX-9	2009-	机械钥匙	/	○	○	/	1. 读钥匙数量 2. 增加钥匙 3. 钥匙全丢 4. 同步发动机与防盗
马自达	非洲	Mazda CX-9	2009-2016	智能钥匙	/	○	○	/	1. 智能钥匙全丢 2. 智能钥匙增加 3. 打开点火开关 4. 同步发动机与防盗
马自达	非洲	Mazda CX-9	2017-	智能钥匙	/	○	○	/	1. 智能钥匙全丢 2. 智能钥匙增加 3. 打开点火开关 4. 同步发动机与防盗

马自达	非洲	Demio	-2001	机械钥匙	/	○	○	/	1. 钥匙数量 2. 钥匙全丢 3. 钥匙增加 4. 同步发动机与防盗
马自达	非洲	Demio	2002-2007	机械钥匙	/	○	○	/	1. 读钥匙数量 2. 增加钥匙 3. 钥匙清除 4. 同步发动机与防盗
马自达	非洲	Demio	2008-	机械钥匙	/	○	○	/	1. 读钥匙数量 2. 增加钥匙 3. 钥匙全丢 4. 同步发动机与防盗
马自达	非洲	Demio	2008-	智能钥匙	/	○	○	/	1. 钥匙全丢 2. 增加钥匙 3. 智能钥匙全丢 4. 增加智能钥匙 5. 读数据流 6. 打开点火开关 7. 同步发动机与防盗 8. 清除故障码
马自达	非洲	Mx5	2005-2009	机械钥匙	/	○	○	/	1. 读钥匙数量 2. 增加钥匙 3. 钥匙清除 4. 同步发动机与防盗
马自达	非洲	Mx5	2009-2015	机械钥匙	/	○	○	/	1. 读钥匙数量 2. 增加钥匙 3. 钥匙全丢 4. 同步发动机与防盗
马自达	非洲	Mx5	2016	智能钥匙	/	○	○	/	1. 智能钥匙全丢 2. 智能钥匙增加 3. 打开点火开关 4. 同步发动机与防盗
马自达	非洲	Mx5	2017-	智能钥匙	/	○	○	/	1. 智能钥匙全丢 2. 智能钥匙增加 3. 打开点火开关 4. 同步发动机与防盗
马自达	非洲	Premacy	2005-	机械钥匙	/	○	○	/	1. 读钥匙数量 2. 增加钥匙 3. 钥匙清除 4. 同步发动机与防盗



马自达	非洲	Premacy	2005-	智能钥匙	/	○	○	/	1. 钥匙全丢 2. 增加钥匙 3. 智能钥匙全丢 4. 增加智能钥匙 5. 读数据流 6. 打开点火开关 7. 同步发动机与防盗 8. 清除故障码
马自达	非洲	RX-8	2004-2009	机械钥匙	/	○	○	/	1. 读钥匙数量 2. 增加钥匙 3. 钥匙全丢 4. 同步发动机与防盗
马自达	非洲	RX-8	2009-	机械钥匙	/	○	○	/	1. 读钥匙数量 2. 增加钥匙 3. 钥匙清除 4. 同步发动机与防盗
马自达	非洲	RX-8	2009-	智能钥匙	/	○	○	/	1. 增加钥匙 2. 钥匙全丢 3. 增加智能钥匙 4. 清除智能钥匙 5. 读钥匙数量 6. 同步发动机与防盗
马自达	亚洲	BT-50	2011-		/	○	○	/	1. 增加钥匙 2. 清除钥匙 3. 钥匙全丢 4. 钥匙数量
马自达	亚洲	Mazda 121			/	○	○	/	1. 钥匙数量 2. 钥匙全丢 3. 钥匙增加 4. 同步发动机与防盗
马自达	亚洲	Mazda 2	2002-2008	机械钥匙	/	○	○	/	1. 读钥匙数量 2. 增加钥匙 3. 钥匙全丢
马自达	亚洲	Mazda 2	2008-2014	机械钥匙	/	○	○	/	1. 读钥匙数量 2. 增加钥匙 3. 钥匙全丢 4. 同步发动机与防盗

马自达	亚洲	Mazda 2	2008-2014	智能钥匙	/	○	○	/	1. 钥匙全丢 2. 增加钥匙 3. 智能钥匙全丢 4. 增加智能钥匙 5. 读数据流 6. 打开点火开关 7. 同步发动机与防盗 8. 清除故障码
马自达	亚洲	Mazda 2	2014-2016	智能钥匙	/	○	○	/	1. 智能钥匙全丢 2. 智能钥匙增加 3. 打开点火开关 4. 同步发动机与防盗
马自达	亚洲	Mazda 2	2017-	智能钥匙	/	○	○	/	1. 智能钥匙全丢 2. 智能钥匙增加 3. 打开点火开关 4. 同步发动机与防盗
马自达	亚洲	Mazda 3	2004-2008	机械钥匙	/	○	○	/	1. 读钥匙数量 2. 增加钥匙 3. 钥匙清除 4. 同步发动机与防盗
马自达	亚洲	Mazda 3	2009-2013	机械钥匙	/	○	○	/	1. 读钥匙数量 2. 增加钥匙 3. 钥匙全丢 4. 同步发动机与防盗
马自达	亚洲	Mazda 3	2004-2008	智能钥匙	/	○	○	/	1. 读钥匙数量 2. 增加钥匙 3. 钥匙全丢 4. 读智能钥匙数量 5. 增加智能钥匙 6. 清除智能钥匙 7. 同步发动机与防盗
马自达	亚洲	Mazda 3	2009-2013	智能钥匙	/	○	○	/	1. 钥匙全丢 2. 增加钥匙 3. 智能钥匙全丢 4. 增加智能钥匙 5. 读数据流 6. 打开点火开关 7. 同步发动机与防盗 8. 清除故障码
马自达	亚洲	Mazda 3	2014-2016	智能钥匙	/	○	○	/	1. 智能钥匙全丢 2. 智能钥匙增加 3. 打开点火开关 4. 同步发动机与防盗

马自达	亚洲	Mazda 3	2017-	智能钥匙	/	○	○	/	1. 智能钥匙全丢 2. 智能钥匙增加 3. 打开点火开关 4. 同步发动机与防盗
马自达	亚洲	Mazda 5	-2011	机械钥匙	/	○	○	/	1. 读钥匙数量 2. 增加钥匙 3. 钥匙清除 4. 同步发动机与防盗
马自达	亚洲	Mazda 5	2012-	机械钥匙	/	○	○	/	1. 读钥匙数量 2. 增加钥匙 3. 钥匙全丢 4. 同步发动机与防盗
马自达	亚洲	Mazda 6	2002-2008	机械钥匙	/	○	○	/	1. 读钥匙数量 2. 增加钥匙 3. 钥匙全丢
马自达	亚洲	Mazda 6	2008-2012	智能钥匙	/	○	○	/	1. 钥匙全丢 2. 增加钥匙 3. 智能钥匙全丢 4. 增加智能钥匙 5. 读数据流 6. 打开点火开关 7. 同步发动机与防盗 8. 清除故障码
马自达	亚洲	Mazda 6	2012-2016	智能钥匙	/	○	○	/	1. 智能钥匙全丢 2. 智能钥匙增加 3. 打开点火开关 4. 同步发动机与防盗
马自达	亚洲	Mazda 6	2017-	智能钥匙	/	○	○	/	1. 智能钥匙全丢 2. 智能钥匙增加 3. 打开点火开关 4. 同步发动机与防盗
马自达	亚洲	Mazda CX-3	2016	智能钥匙	/	○	○	/	1. 智能钥匙全丢 2. 智能钥匙增加 3. 打开点火开关 4. 同步发动机与防盗
马自达	亚洲	Mazda CX-3	2017-	智能钥匙	/	○	○	/	1. 智能钥匙全丢 2. 智能钥匙增加 3. 打开点火开关 4. 同步发动机与防盗
马自达	亚洲	Mazda CX-5	2013-2016	智能钥匙	/	○	○	/	1. 智能钥匙全丢 2. 智能钥匙增加 3. 打开点火开关 4. 同步发动机与防盗

马自达	亚洲	Mazda CX-5	2017-	智能钥匙	/	○	○	/	1. 智能钥匙全丢 2. 智能钥匙增加 3. 打开点火开关 4. 同步发动机与防盗
马自达	亚洲	Mazda CX-7	2004-2009	机械钥匙	/	○	○	/	1. 读钥匙数量 2. 增加钥匙 3. 钥匙清除 4. 同步发动机与防盗
马自达	亚洲	Mazda CX-7	2009-	机械钥匙	/	○	○	/	1. 读钥匙数量 2. 增加钥匙 3. 钥匙全丢 4. 同步发动机与防盗
马自达	亚洲	Mazda CX-7	-2016	智能钥匙	/	○	○	/	1. 增加钥匙 2. 钥匙全丢 3. 增加智能钥匙 4. 清除智能钥匙 5. 读钥匙数量 6. 同步发动机与防盗
马自达	亚洲	Mazda CX-9	2004-2009	机械钥匙	/	○	○	/	1. 读钥匙数量 2. 增加钥匙 3. 钥匙清除 4. 同步发动机与防盗
马自达	亚洲	Mazda CX-9	2009-	机械钥匙	/	○	○	/	1. 读钥匙数量 2. 增加钥匙 3. 钥匙全丢 4. 同步发动机与防盗
马自达	亚洲	Mazda CX-9	2009-2016	智能钥匙	/	○	○	/	1. 智能钥匙全丢 2. 智能钥匙增加 3. 打开点火开关 4. 同步发动机与防盗
马自达	亚洲	Mazda CX-9	2017-	智能钥匙	/	○	○	/	1. 智能钥匙全丢 2. 智能钥匙增加 3. 打开点火开关 4. 同步发动机与防盗
马自达	亚洲	Demio	-2001	机械钥匙	/	○	○	/	1. 钥匙数量 2. 钥匙全丢 3. 钥匙增加 4. 同步发动机与防盗
马自达	亚洲	Demio	2002-2007	机械钥匙	/	○	○	/	1. 读钥匙数量 2. 增加钥匙 3. 钥匙清除 4. 同步发动机与防盗

马自达	亚洲	Demio	2008-2013	机械钥匙	/	○	○	/	1. 读钥匙数量 2. 增加钥匙 3. 钥匙全丢 4. 同步发动机与防盗
马自达	亚洲	Demio	2008-2013	智能钥匙	/	○	○	/	1. 钥匙全丢 2. 增加钥匙 3. 智能钥匙全丢 4. 增加智能钥匙 5. 读数据流 6. 打开点火开关 7. 同步发动机与防盗 8. 清除故障码
马自达	亚洲	Demio	2014-2016	智能钥匙	/	○	○	/	1. 智能钥匙全丢 2. 智能钥匙增加 3. 打开点火开关 4. 同步发动机与防盗
马自达	亚洲	Demio	2017-	智能钥匙	/	○	○	/	1. 智能钥匙全丢 2. 智能钥匙增加 3. 打开点火开关 4. 同步发动机与防盗
马自达	亚洲	Mx5	2005-2009	机械钥匙	/	○	○	/	1. 读钥匙数量 2. 增加钥匙 3. 钥匙清除 4. 同步发动机与防盗
马自达	亚洲	Mx5	2009-2015	机械钥匙	/	○	○	/	1. 读钥匙数量 2. 增加钥匙 3. 钥匙全丢 4. 同步发动机与防盗
马自达	亚洲	Mx5	2016	智能钥匙	/	○	○	/	1. 智能钥匙全丢 2. 智能钥匙增加 3. 打开点火开关 4. 同步发动机与防盗
马自达	亚洲	Mx5	2017-	智能钥匙	/	○	○	/	1. 智能钥匙全丢 2. 智能钥匙增加 3. 打开点火开关 4. 同步发动机与防盗
马自达	亚洲	Premacy	2005-	机械钥匙	/	○	○	/	1. 读钥匙数量 2. 增加钥匙 3. 钥匙清除 4. 同步发动机与防盗

马自达	亚洲	Premacy	2005-	智能钥匙	/	○	○	/	1. 钥匙全丢 2. 增加钥匙 3. 智能钥匙全丢 4. 增加智能钥匙 5. 读数据流 6. 打开点火开关 7. 同步发动机与防盗 8. 清除故障码
马自达	亚洲	RX-8	2004-2009	机械钥匙	/	○	○	/	1. 读钥匙数量 2. 增加钥匙 3. 钥匙全丢 4. 同步发动机与防盗
马自达	亚洲	RX-8	2009-	机械钥匙	/	○	○	/	1. 读钥匙数量 2. 增加钥匙 3. 钥匙清除 4. 同步发动机与防盗
马自达	亚洲	RX-8	2009-	智能钥匙	/	○	○	/	1. 增加钥匙 2. 钥匙全丢 3. 增加智能钥匙 4. 清除智能钥匙 5. 读钥匙数量 6. 同步发动机与防盗
马自达	亚洲	MPV	2006-2016		/	○	○	/	1. 增加钥匙 2. 钥匙全丢 3. 增加智能钥匙 4. 清除智能钥匙 5. 读钥匙数量 6. 同步发动机与防盗
马自达	亚洲	VERISA	2005-2015		/	○	○	/	1. 增加钥匙 2. 钥匙全丢 3. 增加智能钥匙 4. 清除智能钥匙 5. 读钥匙数量 6. 同步发动机与防盗
马自达	澳洲	BT-50	2011-		/	○	○	/	1. 增加钥匙 2. 清除钥匙 3. 钥匙全丢 4. 钥匙数量
马自达	澳洲	Mazda 121			/	○	○	/	1. 钥匙数量 2. 钥匙全丢 3. 钥匙增加 4. 同步发动机与防盗

马自达	澳洲	Mazda 2	2002-2008	机械钥匙	/	○	○	/	1. 读钥匙数量 2. 增加钥匙 3. 钥匙全丢
马自达	澳洲	Mazda 2	2008-2014	机械钥匙	/	○	○	/	1. 读钥匙数量 2. 增加钥匙 3. 钥匙全丢 4. 同步发动机与防盗
马自达	澳洲	Mazda 2	2008-2014	智能钥匙	/	○	○	/	1. 钥匙全丢 2. 增加钥匙 3. 智能钥匙全丢 4. 增加智能钥匙 5. 读数据流 6. 打开点火开关 7. 同步发动机与防盗 8. 清除故障码
马自达	澳洲	Mazda 2	2014-2016	智能钥匙	/	○	○	/	1. 智能钥匙全丢 2. 智能钥匙增加 3. 打开点火开关 4. 同步发动机与防盗
马自达	澳洲	Mazda 2	2017-	智能钥匙	/	○	○	/	1. 智能钥匙全丢 2. 智能钥匙增加 3. 打开点火开关 4. 同步发动机与防盗
马自达	澳洲	Mazda 3	2004-2008	机械钥匙	/	○	○	/	1. 读钥匙数量 2. 增加钥匙 3. 钥匙清除 4. 同步发动机与防盗
马自达	澳洲	Mazda 3	2009-2013	机械钥匙	/	○	○	/	1. 读钥匙数量 2. 增加钥匙 3. 钥匙全丢 4. 同步发动机与防盗
马自达	澳洲	Mazda 3	2004-2008	智能钥匙	/	○	○	/	1. 读钥匙数量 2. 增加钥匙 3. 钥匙全丢 4. 读智能钥匙数量 5. 增加智能钥匙 6. 清除智能钥匙 7. 同步发动机与防盗

马自达	澳洲	Mazda 3	2009-2013	智能钥匙	/	○	○	/	1. 钥匙全丢 2. 增加钥匙 3. 智能钥匙全丢 4. 增加智能钥匙 5. 读数据流 6. 打开点火开关 7. 同步发动机与防盗 8. 清除故障码
马自达	澳洲	Mazda 3	2014-2016	智能钥匙	/	○	○	/	1. 智能钥匙全丢 2. 智能钥匙增加 3. 打开点火开关 4. 同步发动机与防盗
马自达	澳洲	Mazda 3	2017-	智能钥匙	/	○	○	/	1. 智能钥匙全丢 2. 智能钥匙增加 3. 打开点火开关 4. 同步发动机与防盗
马自达	澳洲	Mazda 5	-2011	机械钥匙	/	○	○	/	1. 读钥匙数量 2. 增加钥匙 3. 钥匙清除 4. 同步发动机与防盗
马自达	澳洲	Mazda 5	2012-	机械钥匙	/	○	○	/	1. 读钥匙数量 2. 增加钥匙 3. 钥匙全丢 4. 同步发动机与防盗
马自达	澳洲	Mazda 6	2002-2008	机械钥匙	/	○	○	/	1. 读钥匙数量 2. 增加钥匙 3. 钥匙全丢
马自达	澳洲	Mazda 6	2008-2012	智能钥匙	/	○	○	/	1. 钥匙全丢 2. 增加钥匙 3. 智能钥匙全丢 4. 增加智能钥匙 5. 读数据流 6. 打开点火开关 7. 同步发动机与防盗 8. 清除故障码
马自达	澳洲	Mazda 6	2012-2016	智能钥匙	/	○	○	/	1. 智能钥匙全丢 2. 智能钥匙增加 3. 打开点火开关 4. 同步发动机与防盗
马自达	澳洲	Mazda 6	2017	智能钥匙	/	○	○	/	1. 智能钥匙全丢 2. 智能钥匙增加 3. 打开点火开关 4. 同步发动机与防盗



马自达	澳洲	Mazda CX-3	2016	智能钥匙	/	○	○	/	1. 智能钥匙全丢 2. 智能钥匙增加 3. 打开点火开关 4. 同步发动机与防盗
马自达	澳洲	Mazda CX-3	2017	智能钥匙	/	○	○	/	1. 智能钥匙全丢 2. 智能钥匙增加 3. 打开点火开关 4. 同步发动机与防盗
马自达	澳洲	Mazda CX-5	2013-2016	智能钥匙	/	○	○	/	1. 智能钥匙全丢 2. 智能钥匙增加 3. 打开点火开关 4. 同步发动机与防盗
马自达	澳洲	Mazda CX-5	2017-	智能钥匙	/	○	○	/	1. 智能钥匙全丢 2. 智能钥匙增加 3. 打开点火开关 4. 同步发动机与防盗
马自达	澳洲	Mazda CX-7	2004-2009	机械钥匙	/	○	○	/	1. 读钥匙数量 2. 增加钥匙 3. 钥匙清除 4. 同步发动机与防盗
马自达	澳洲	Mazda CX-7	2009-	机械钥匙	/	○	○	/	1. 读钥匙数量 2. 增加钥匙 3. 钥匙全丢 4. 同步发动机与防盗
马自达	澳洲	Mazda CX-7	-2016	智能钥匙	/	○	○	/	1. 增加钥匙 2. 钥匙全丢 3. 增加智能钥匙 4. 清除智能钥匙 5. 读钥匙数量 6. 同步发动机与防盗
马自达	澳洲	Mazda CX-9	2004-2009	机械钥匙	/	○	○	/	1. 读钥匙数量 2. 增加钥匙 3. 钥匙清除 4. 同步发动机与防盗
马自达	澳洲	Mazda CX-9	2009-	机械钥匙	/	○	○	/	1. 读钥匙数量 2. 增加钥匙 3. 钥匙全丢 4. 同步发动机与防盗
马自达	澳洲	Mazda CX-9	2009-2016	智能钥匙	/	○	○	/	1. 智能钥匙全丢 2. 智能钥匙增加 3. 打开点火开关 4. 同步发动机与防盗

马自达	澳洲	Mazda CX-9	2017	智能钥匙	/	○	○	/	1. 智能钥匙全丢 2. 智能钥匙增加 3. 打开点火开关 4. 同步发动机与防盗
马自达	澳洲	Demio	-2001	机械钥匙	/	○	○	/	1. 钥匙数量 2. 钥匙全丢 3. 钥匙增加 4. 同步发动机与防盗
马自达	澳洲	Demio	2002-2007	机械钥匙	/	○	○	/	1. 读钥匙数量 2. 增加钥匙 3. 钥匙清除 4. 同步发动机与防盗
马自达	澳洲	Demio	2008-2013	机械钥匙	/	○	○	/	1. 读钥匙数量 2. 增加钥匙 3. 钥匙全丢 4. 同步发动机与防盗
马自达	澳洲	Demio	2008-2013	智能钥匙	/	○	○	/	1. 钥匙全丢 2. 增加钥匙 3. 智能钥匙全丢 4. 增加智能钥匙 5. 读数据流 6. 打开点火开关 7. 同步发动机与防盗 8. 清除故障码
马自达	澳洲	Demio	2014-2016	智能钥匙	/	○	○	/	1. 智能钥匙全丢 2. 智能钥匙增加 3. 打开点火开关 4. 同步发动机与防盗
马自达	澳洲	Demio	2017-	智能钥匙	/	○	○	/	1. 智能钥匙全丢 2. 智能钥匙增加 3. 打开点火开关 4. 同步发动机与防盗
马自达	澳洲	Mx5	2005-2009	机械钥匙	/	○	○	/	1. 读钥匙数量 2. 增加钥匙 3. 钥匙清除 4. 同步发动机与防盗
马自达	澳洲	Mx5	2009-2015	机械钥匙	/	○	○	/	1. 读钥匙数量 2. 增加钥匙 3. 钥匙全丢 4. 同步发动机与防盗
马自达	澳洲	Mx5	2016	智能钥匙	/	○	○	/	1. 智能钥匙全丢 2. 智能钥匙增加 3. 打开点火开关 4. 同步发动机与防盗

马自达	澳洲	Mx5	2017	智能钥匙	/	○	○	/	1. 智能钥匙全丢 2. 智能钥匙增加 3. 打开点火开关 4. 同步发动机与防盗
马自达	澳洲	Premacy	2005-	机械钥匙	/	○	○	/	1. 读钥匙数量 2. 增加钥匙 3. 钥匙清除 4. 同步发动机与防盗
马自达	澳洲	Premacy	2005-	智能钥匙	/	○	○	/	1. 钥匙全丢 2. 增加钥匙 3. 智能钥匙全丢 4. 增加智能钥匙 5. 读数据流 6. 打开点火开关 7. 同步发动机与防盗 8. 清除故障码
马自达	澳洲	RX-8	2004-2009	机械钥匙	/	○	○	/	1. 读钥匙数量 2. 增加钥匙 3. 钥匙全丢 4. 同步发动机与防盗
马自达	澳洲	RX-8	2009-	机械钥匙	/	○	○	/	1. 读钥匙数量 2. 增加钥匙 3. 钥匙清除 4. 同步发动机与防盗
马自达	澳洲	RX-8	2009-	智能钥匙	/	○	○	/	1. 增加钥匙 2. 钥匙全丢 3. 增加智能钥匙 4. 清除智能钥匙 5. 读钥匙数量 6. 同步发动机与防盗
马自达	欧洲	BT-50	2011-		/	○	○	/	1. 增加钥匙 2. 清除钥匙 3. 钥匙全丢 4. 钥匙数量
马自达	欧洲	Mazda 121			/	○	○	/	1. 钥匙数量 2. 钥匙全丢 3. 钥匙增加 4. 同步发动机与防盗
马自达	欧洲	Mazda 2	2002-2008	机械钥匙	/	○	○	/	1. 读钥匙数量 2. 增加钥匙 3. 钥匙全丢

马自达	欧洲	Mazda 2	2008-2014	机械钥匙	/	○	○	/	1. 读钥匙数量 2. 增加钥匙 3. 钥匙全丢 4. 同步发动机与防盗
马自达	欧洲	Mazda 2	2008-2014	智能钥匙	/	○	○	/	1. 钥匙全丢 2. 增加钥匙 3. 智能钥匙全丢 4. 增加智能钥匙 5. 读数据流 6. 打开点火开关 7. 同步发动机与防盗 8. 清除故障码
马自达	欧洲	Mazda 2	2014-2016	智能钥匙	/	○	○	/	1. 智能钥匙全丢 2. 智能钥匙增加 3. 打开点火开关 4. 同步发动机与防盗
马自达	欧洲	Mazda 2	2017-	智能钥匙	/	○	○	/	1. 智能钥匙全丢 2. 智能钥匙增加 3. 打开点火开关 4. 同步发动机与防盗
马自达	欧洲	Mazda 3	2004-2008	机械钥匙	/	○	○	/	1. 读钥匙数量 2. 增加钥匙 3. 钥匙清除 4. 同步发动机与防盗
马自达	欧洲	Mazda 3	2009-2013	机械钥匙	/	○	○	/	1. 读钥匙数量 2. 增加钥匙 3. 钥匙全丢 4. 同步发动机与防盗
马自达	欧洲	Mazda 3	2004-2008	智能钥匙	/	○	○	/	1. 读钥匙数量 2. 增加钥匙 3. 钥匙全丢 4. 读智能钥匙数量 5. 增加智能钥匙 6. 清除智能钥匙 7. 同步发动机与防盗
马自达	欧洲	Mazda 3	2009-2013	智能钥匙	/	○	○	/	1. 钥匙全丢 2. 增加钥匙 3. 智能钥匙全丢 4. 增加智能钥匙 5. 读数据流 6. 打开点火开关 7. 同步发动机与防盗 8. 清除故障码

马自达	欧洲	Mazda 3	2014-2016	智能钥匙	/	○	○	/	1. 智能钥匙全丢 2. 智能钥匙增加 3. 打开点火开关 4. 同步发动机与防盗
马自达	欧洲	Mazda 3	2017-	智能钥匙	/	○	○	/	1. 智能钥匙全丢 2. 智能钥匙增加 3. 打开点火开关 4. 同步发动机与防盗
马自达	欧洲	Mazda 5	-2011	机械钥匙	/	○	○	/	1. 读钥匙数量 2. 增加钥匙 3. 钥匙清除 4. 同步发动机与防盗
马自达	欧洲	Mazda 5	2012-	机械钥匙	/	○	○	/	1. 读钥匙数量 2. 增加钥匙 3. 钥匙全丢 4. 同步发动机与防盗
马自达	欧洲	Mazda 6	2002-2008	机械钥匙	/	○	○	/	1. 读钥匙数量 2. 增加钥匙 3. 钥匙全丢
马自达	欧洲	Mazda 6	2009-2013	机械钥匙	/	○	○	/	1. 读钥匙数量 2. 增加钥匙 3. 钥匙全丢 4. 同步发动机与防盗
马自达	欧洲	Mazda 6	2009-2013	智能钥匙	/	○	○	/	1. 钥匙全丢 2. 增加钥匙 3. 智能钥匙全丢 4. 增加智能钥匙 5. 读数据流 6. 打开点火开关 7. 同步发动机与防盗 8. 清除故障码
马自达	欧洲	Mazda 6	2014-2016	智能钥匙	/	○	○	/	1. 智能钥匙全丢 2. 智能钥匙增加 3. 打开点火开关 4. 同步发动机与防盗
马自达	欧洲	Mazda 6	2017-	智能钥匙	/	○	○	/	1. 智能钥匙全丢 2. 智能钥匙增加 3. 打开点火开关 4. 同步发动机与防盗
马自达	欧洲	Mazda CX-3	-2016	智能钥匙	/	○	○	/	1. 智能钥匙全丢 2. 智能钥匙增加 3. 打开点火开关 4. 同步发动机与防盗

马自达	欧洲	Mazda CX-3	2017-	智能钥匙	/	○	○	/	1. 智能钥匙全丢 2. 智能钥匙增加 3. 打开点火开关 4. 同步发动机与防盗
马自达	欧洲	Mazda CX-5	2013-2016	智能钥匙	/	○	○	/	1. 智能钥匙全丢 2. 智能钥匙增加 3. 打开点火开关 4. 同步发动机与防盗
马自达	欧洲	Mazda CX-5	2017-	智能钥匙	/	○	○	/	1. 智能钥匙全丢 2. 智能钥匙增加 3. 打开点火开关 4. 同步发动机与防盗
马自达	欧洲	Mazda CX-7	2004-2009	机械钥匙	/	○	○	/	1. 读钥匙数量 2. 增加钥匙 3. 钥匙清除 4. 同步发动机与防盗
马自达	欧洲	Mazda CX-7	2009-	机械钥匙	/	○	○	/	1. 读钥匙数量 2. 增加钥匙 3. 钥匙全丢 4. 同步发动机与防盗
马自达	欧洲	Mazda CX-7	-2016	智能钥匙	/	○	○	/	1. 增加钥匙 2. 钥匙全丢 3. 增加智能钥匙 4. 清除智能钥匙 5. 读钥匙数量 6. 同步发动机与防盗
马自达	欧洲	Mazda CX-9	2004-2009	机械钥匙	/	○	○	/	1. 读钥匙数量 2. 增加钥匙 3. 钥匙清除 4. 同步发动机与防盗
马自达	欧洲	Mazda CX-9	2009-	机械钥匙	/	○	○	/	1. 读钥匙数量 2. 增加钥匙 3. 钥匙全丢 4. 同步发动机与防盗
马自达	欧洲	Mazda CX-9	-2016	智能钥匙	/	○	○	/	1. 增加钥匙 2. 钥匙全丢 3. 增加智能钥匙 4. 清除智能钥匙 5. 读钥匙数量 6. 同步发动机与防盗
马自达	欧洲	Mazda CX-9	2017	智能钥匙	/	○	○	/	1. 智能钥匙全丢 2. 智能钥匙增加 3. 打开点火开关 4. 同步发动机与防盗

马自达	欧洲	Demio	-2001	机械钥匙	/	○	○	/	1. 钥匙数量 2. 钥匙全丢 3. 钥匙增加 4. 同步发动机与防盗
马自达	欧洲	Demio	2002-2007	机械钥匙	/	○	○	/	1. 读钥匙数量 2. 增加钥匙 3. 钥匙清除 4. 同步发动机与防盗
马自达	欧洲	Demio	2008-2013	机械钥匙	/	○	○	/	1. 读钥匙数量 2. 增加钥匙 3. 钥匙全丢 4. 同步发动机与防盗
马自达	欧洲	Demio	2008-2013	智能钥匙	/	○	○	/	1. 钥匙全丢 2. 增加钥匙 3. 智能钥匙全丢 4. 增加智能钥匙 5. 读数据流 6. 打开点火开关 7. 同步发动机与防盗 8. 清除故障码
马自达	欧洲	Demio	2014-2016	智能钥匙	/	○	○	/	1. 智能钥匙全丢 2. 智能钥匙增加 3. 打开点火开关 4. 同步发动机与防盗
马自达	欧洲	Demio	2017	智能钥匙	/	○	○	/	1. 智能钥匙全丢 2. 智能钥匙增加 3. 打开点火开关 4. 同步发动机与防盗
马自达	欧洲	Mx5	2005-2009	机械钥匙	/	○	○	/	1. 读钥匙数量 2. 增加钥匙 3. 钥匙清除 4. 同步发动机与防盗
马自达	欧洲	Mx5	2009-2015	机械钥匙	/	○	○	/	1. 读钥匙数量 2. 增加钥匙 3. 钥匙全丢 4. 同步发动机与防盗
马自达	欧洲	Mx5	2017-	智能钥匙	/	○	○	/	1. 智能钥匙全丢 2. 智能钥匙增加 3. 打开点火开关 4. 同步发动机与防盗
马自达	欧洲	Premacy	2005-	机械钥匙	/	○	○	/	1. 读钥匙数量 2. 增加钥匙 3. 钥匙清除 4. 同步发动机与防盗

马自达	欧洲	Premacy	2005-	智能钥匙	/	○	○	/	1. 钥匙全丢 2. 增加钥匙 3. 智能钥匙全丢 4. 增加智能钥匙 5. 读数据流 6. 打开点火开关 7. 同步发动机与防盗 8. 清除故障码
马自达	欧洲	RX-8	2004-2009	机械钥匙	/	○	○	/	1. 读钥匙数量 2. 增加钥匙 3. 钥匙清除 4. 同步发动机与防盗
马自达	欧洲	RX-8	2009-	机械钥匙	/	○	○	/	1. 读钥匙数量 2. 增加钥匙 3. 钥匙清除 4. 同步发动机与防盗
马自达	欧洲	RX-8	2009-	智能钥匙	/	○	○	/	1. 增加钥匙 2. 钥匙全丢 3. 增加智能钥匙 4. 清除智能钥匙 5. 读钥匙数量 6. 同步发动机与防盗
马自达	北美洲	Atenza	-2016	智能钥匙	/	○	○	/	1. 智能钥匙全丢 2. 智能钥匙增加 3. 打开点火开关 4. 同步发动机与防盗
马自达	北美洲	Atenza	2017-	智能钥匙	/	○	○	/	1. 智能钥匙全丢 2. 智能钥匙增加 3. 打开点火开关 4. 同步发动机与防盗
马自达	北美洲	Axela	-2016	智能钥匙	/	○	○	/	1. 智能钥匙全丢 2. 智能钥匙增加 3. 打开点火开关 4. 同步发动机与防盗
马自达	北美洲	Axela	2017-	智能钥匙	/	○	○	/	1. 智能钥匙全丢 2. 智能钥匙增加 3. 打开点火开关 4. 同步发动机与防盗
马自达	北美洲	B系列	1999-2000		/	○	○	/	1. 读钥匙数量 2. 增加钥匙 3. 钥匙全丢 4. 同步发动机与防盗



马自达	北美洲	B系列	-2007		/	○	○	/	1. 钥匙数量 2. 钥匙全丢 3. 钥匙增加 4. 同步发动机与防盗
马自达	北美洲	B系列	2007-2011		/	○	○	/	1. 读钥匙数量 2. 增加钥匙 3. 钥匙全丢 4. 同步发动机与防盗
马自达	北美洲	Mazda 2	2011-2014		/	○	○	/	1. 读钥匙数量 2. 增加钥匙 3. 钥匙全丢 4. 同步发动机与防盗
马自达	北美洲	Mazda 2	2014-2016		/	○	○	/	1. 智能钥匙全丢 2. 智能钥匙增加 3. 打开点火开关 4. 同步发动机与防盗
马自达	北美洲	Mazda 2	2017-		/	○	○	/	1. 智能钥匙全丢 2. 智能钥匙增加 3. 打开点火开关 4. 同步发动机与防盗
马自达	北美洲	Mazda 3	2004-2010	机械钥匙	/	○	○	/	1. 读钥匙数量 2. 增加钥匙 3. 钥匙清除 4. 同步发动机与防盗
马自达	北美洲	Mazda 3	2010-2013	机械钥匙	/	○	○	/	1. 读钥匙数量 2. 增加钥匙 3. 钥匙全丢 4. 同步发动机与防盗
马自达	北美洲	Mazda 3	2010-2013	智能钥匙	/	○	○	/	1. 钥匙全丢 2. 增加钥匙 3. 智能钥匙全丢 4. 增加智能钥匙 5. 读数据流 6. 打开点火开关 7. 同步发动机与防盗 8. 清除故障码
马自达	北美洲	Mazda 3	2014-2016	智能钥匙	/	○	○	/	1. 智能钥匙全丢 2. 智能钥匙增加 3. 打开点火开关 4. 同步发动机与防盗
马自达	北美洲	Mazda 3	2017-	智能钥匙	/	○	○	/	1. 智能钥匙全丢 2. 智能钥匙增加 3. 打开点火开关 4. 同步发动机与防盗

马自达	北美洲	Mazda 5	2006-2011		/	○	○	/	1. 读钥匙数量 2. 增加钥匙 3. 钥匙清除 4. 同步发动机与防盗
马自达	北美洲	Mazda 5	2012-		/	○	○	/	1. 读钥匙数量 2. 增加钥匙 3. 钥匙全丢 4. 同步发动机与防盗
马自达	北美洲	Mazda 6	2003-2008	智能钥匙	/	○	○	/	1. 读钥匙数量 2. 增加钥匙 3. 钥匙全丢 4. 读智能钥匙数量 5. 增加智能钥匙 6. 清除智能钥匙 7. 同步发动机与防盗
马自达	北美洲	Mazda 6	2003-2008	机械钥匙	/	○	○	/	1. 读钥匙数量 2. 增加钥匙 3. 钥匙全丢
马自达	北美洲	Mazda 6	2008-2013	智能钥匙	/	○	○	/	1. 钥匙全丢 2. 增加钥匙 3. 智能钥匙全丢 4. 增加智能钥匙 5. 读数据流 6. 打开点火开关 7. 同步发动机与防盗 8. 清除故障码
马自达	北美洲	Mazda 6	2008-2013	机械钥匙	/	○	○	/	1. 读钥匙数量 2. 增加钥匙 3. 钥匙全丢 4. 同步发动机与防盗
马自达	北美洲	Mazda 6	2014-2016	智能钥匙	/	○	○	/	1. 智能钥匙全丢 2. 智能钥匙增加 3. 打开点火开关 4. 同步发动机与防盗
马自达	北美洲	Mazda 6	2017-2018	智能钥匙	/	○	○	/	1. 智能钥匙全丢 2. 智能钥匙增加 3. 打开点火开关 4. 同步发动机与防盗

马自达	北美洲	Mazda 8		智能钥匙	/	○	○	/	1. 读钥匙数量 2. 增加钥匙 3. 钥匙全丢 4. 读智能钥匙数量 5. 增加智能钥匙 6. 清除智能钥匙 7. 同步发动机与防盗
马自达	北美洲	Mazda CX-3	2013-2016	智能钥匙	/	○	○	/	1. 智能钥匙全丢 2. 智能钥匙增加 3. 打开点火开关 4. 同步发动机与防盗
马自达	北美洲	Mazda CX-3	2017-	智能钥匙	/	○	○	/	1. 智能钥匙全丢 2. 智能钥匙增加 3. 打开点火开关 4. 同步发动机与防盗
马自达	北美洲	Mazda CX-4	2013-2016	智能钥匙	/	○	○	/	1. 智能钥匙全丢 2. 智能钥匙增加 3. 打开点火开关 4. 同步发动机与防盗
马自达	北美洲	Mazda CX-4	2017-	智能钥匙	/	○	○	/	1. 智能钥匙全丢 2. 智能钥匙增加 3. 打开点火开关 4. 同步发动机与防盗
马自达	北美洲	Mazda CX-5	-2016	智能钥匙	/	○	○	/	1. 智能钥匙全丢 2. 智能钥匙增加 3. 打开点火开关 4. 同步发动机与防盗
马自达	北美洲	Mazda CX-5	2017-	智能钥匙	/	○	○	/	1. 智能钥匙全丢 2. 智能钥匙增加 3. 打开点火开关 4. 同步发动机与防盗
马自达	北美洲	Mazda CX-7	2004-2008		/	○	○	/	1. 读钥匙数量 2. 增加钥匙 3. 钥匙清除 4. 同步发动机与防盗
马自达	北美洲	Mazda CX-7	2009-2014		/	○	○	/	1. 读钥匙数量 2. 增加钥匙 3. 钥匙全丢 4. 同步发动机与防盗
马自达	北美洲	Mazda CX-9	2004-2006	机械钥匙	/	○	○	/	1. 读钥匙数量 2. 增加钥匙 3. 钥匙清除 4. 同步发动机与防盗

马自达	北美洲	Mazda CX-9	2007-2014	机械钥匙	/	○	○	/	1. 读钥匙数量 2. 增加钥匙 3. 钥匙全丢 4. 同步发动机与防盗
马自达	北美洲	Mazda CX-9	-2016	智能钥匙	/	○	○	/	1. 增加钥匙 2. 钥匙全丢 3. 增加智能钥匙 4. 清除智能钥匙 5. 读钥匙数量 6. 同步发动机与防盗
马自达	北美洲	Mazda CX-9	2017-	智能钥匙	/	○	○	/	1. 智能钥匙全丢 2. 智能钥匙增加 3. 打开点火开关 4. 同步发动机与防盗
马自达	北美洲	Mx5	2004-2010	机械钥匙	/	○	○	/	1. 读钥匙数量 2. 增加钥匙 3. 钥匙清除 4. 同步发动机与防盗
马自达	北美洲	Mx5	2010-2013	机械钥匙	/	○	○	/	1. 读钥匙数量 2. 增加钥匙 3. 钥匙全丢 4. 同步发动机与防盗
马自达	北美洲	Mx5	-2013	智能钥匙	/	○	○	/	1. 读钥匙数量 2. 增加钥匙 3. 钥匙全丢 4. 读智能钥匙数量 5. 增加智能钥匙 6. 清除智能钥匙 7. 同步发动机与防盗
马自达	北美洲	Mx5	2014-2016	智能钥匙	/	○	○	/	1. 智能钥匙全丢 2. 智能钥匙增加 3. 打开点火开关 4. 同步发动机与防盗
马自达	北美洲	Mx5	2017-	智能钥匙	/	○	○	/	1. 智能钥匙全丢 2. 智能钥匙增加 3. 打开点火开关 4. 同步发动机与防盗
马自达	北美洲	Mx5 miata		机械钥匙	/	○	○	/	1. 读钥匙数量 2. 增加钥匙 3. 钥匙清除 4. 同步发动机与防盗

马自达	北美洲	Mx5 miata		智能钥匙	/	○	○	/	1. 读钥匙数量 2. 增加钥匙 3. 钥匙全丢 4. 读智能钥匙数量 5. 增加智能钥匙 6. 清除智能钥匙 7. 同步发动机与防盗
马自达	北美洲	RX-8		机械钥匙	/	○	○	/	1. 读钥匙数量 2. 增加钥匙 3. 钥匙全丢 4. 同步发动机与防盗
马自达	北美洲	RX-8		智能钥匙	/	○	○	/	1. 读钥匙数量 2. 增加钥匙 3. 钥匙全丢 4. 读智能钥匙数量 5. 增加智能钥匙 6. 清除智能钥匙 7. 同步发动机与防盗
马自达	北美洲	Speed 3	2012	机械钥匙	/	○	○	/	1. 读钥匙数量 2. 增加钥匙 3. 钥匙全丢 4. 同步发动机与防盗
马自达	北美洲	Tribute	2001-2004		/	○	○	/	1. 读钥匙数量 2. 增加钥匙 3. 钥匙清除 4. 同步发动机与防盗
马自达	北美洲	Tribute	2005-2008		/	○	○	/	1. 读钥匙数量 2. 增加钥匙 3. 钥匙全丢 4. 同步发动机与防盗
马自达	北美洲	Tribute	2009-2011		/	○	○	/	1. 钥匙数量 2. 钥匙全丢 3. 钥匙增加 4. 同步发动机与防盗
马自达	南美洲	BT-50	2011-		/	○	○	/	1. 增加钥匙 2. 清除钥匙 3. 钥匙全丢 4. 钥匙数量
马自达	南美洲	Mazda 121			/	○	○	/	1. 钥匙数量 2. 钥匙全丢 3. 钥匙增加 4. 同步发动机与防盗

马自达	南美洲	Mazda 2	2002-2008	机械钥匙	/	○	○	/	1. 读钥匙数量 2. 增加钥匙 3. 钥匙全丢
马自达	南美洲	Mazda 2	2008-2014	机械钥匙	/	○	○	/	1. 读钥匙数量 2. 增加钥匙 3. 钥匙全丢 4. 同步发动机与防盗
马自达	南美洲	Mazda 2	2008-2014	智能钥匙	/	○	○	/	1. 钥匙全丢 2. 增加钥匙 3. 智能钥匙全丢 4. 增加智能钥匙 5. 读数据流 6. 打开点火开关 7. 同步发动机与防盗 8. 清除故障码
马自达	南美洲	Mazda 2	2014-2016	智能钥匙	/	○	○	/	1. 智能钥匙全丢 2. 智能钥匙增加 3. 打开点火开关 4. 同步发动机与防盗
马自达	南美洲	Mazda 2	2017	智能钥匙	/	○	○	/	1. 智能钥匙全丢 2. 智能钥匙增加 3. 打开点火开关 4. 同步发动机与防盗
马自达	南美洲	Mazda 3	2004-2008	机械钥匙	/	○	○	/	1. 读钥匙数量 2. 增加钥匙 3. 钥匙清除 4. 同步发动机与防盗
马自达	南美洲	Mazda 3	2009-2013	机械钥匙	/	○	○	/	1. 读钥匙数量 2. 增加钥匙 3. 钥匙全丢 4. 同步发动机与防盗
马自达	南美洲	Mazda 3	2004-2008	智能钥匙	/	○	○	/	1. 读钥匙数量 2. 增加钥匙 3. 钥匙全丢 4. 读智能钥匙数量 5. 增加智能钥匙 6. 清除智能钥匙 7. 同步发动机与防盗

马自达	南美洲	Mazda 3	2009-2013	智能钥匙	/	○	○	/	1. 钥匙全丢 2. 增加钥匙 3. 智能钥匙全丢 4. 增加智能钥匙 5. 读数据流 6. 打开点火开关 7. 同步发动机与防盗 8. 清除故障码
马自达	南美洲	Mazda 3	2014-2016	智能钥匙	/	○	○	/	1. 智能钥匙全丢 2. 智能钥匙增加 3. 打开点火开关 4. 同步发动机与防盗
马自达	南美洲	Mazda 3	2017-	智能钥匙	/	○	○	/	1. 智能钥匙全丢 2. 智能钥匙增加 3. 打开点火开关 4. 同步发动机与防盗
马自达	南美洲	Mazda 5	-2011	机械钥匙	/	○	○	/	1. 读钥匙数量 2. 增加钥匙 3. 钥匙清除 4. 同步发动机与防盗
马自达	南美洲	Mazda 5	2012-	机械钥匙	/	○	○	/	1. 读钥匙数量 2. 增加钥匙 3. 钥匙全丢 4. 同步发动机与防盗
马自达	南美洲	Mazda 6	2002-2008	机械钥匙	/	○	○	/	1. 读钥匙数量 2. 增加钥匙 3. 钥匙全丢
马自达	南美洲	Mazda 6	2008-2012	智能钥匙	/	○	○	/	1. 钥匙全丢 2. 增加钥匙 3. 智能钥匙全丢 4. 增加智能钥匙 5. 读数据流 6. 打开点火开关 7. 同步发动机与防盗 8. 清除故障码
马自达	南美洲	Mazda 6	2012-2016	智能钥匙	/	○	○	/	1. 智能钥匙全丢 2. 智能钥匙增加 3. 打开点火开关 4. 同步发动机与防盗
马自达	南美洲	Mazda 6	2017	智能钥匙	/	○	○	/	1. 智能钥匙全丢 2. 智能钥匙增加 3. 打开点火开关 4. 同步发动机与防盗

马自达	南美洲	Mazda CX-3	2016-	智能钥匙	/	○	○	/	1. 智能钥匙全丢 2. 智能钥匙增加 3. 打开点火开关 4. 同步发动机与防盗
马自达	南美洲	Mazda CX-3	2017-	智能钥匙	/	○	○	/	1. 智能钥匙全丢 2. 智能钥匙增加 3. 打开点火开关 4. 同步发动机与防盗
马自达	南美洲	Mazda CX-5	2013-2016	智能钥匙	/	○	○	/	1. 智能钥匙全丢 2. 智能钥匙增加 3. 打开点火开关 4. 同步发动机与防盗
马自达	南美洲	Mazda CX-5	2017-	智能钥匙	/	○	○	/	1. 智能钥匙全丢 2. 智能钥匙增加 3. 打开点火开关 4. 同步发动机与防盗
马自达	南美洲	Mazda CX-7	2004-2009	机械钥匙	/	○	○	/	1. 读钥匙数量 2. 增加钥匙 3. 钥匙清除 4. 同步发动机与防盗
马自达	南美洲	Mazda CX-7	2009-	机械钥匙	/	○	○	/	1. 读钥匙数量 2. 增加钥匙 3. 钥匙全丢 4. 同步发动机与防盗
马自达	南美洲	Mazda CX-7	-2016	智能钥匙	/	○	○	/	1. 增加钥匙 2. 钥匙全丢 3. 增加智能钥匙 4. 清除智能钥匙 5. 读钥匙数量 6. 同步发动机与防盗
马自达	南美洲	Mazda CX-9	2004-2009	机械钥匙	/	○	○	/	1. 读钥匙数量 2. 增加钥匙 3. 钥匙清除 4. 同步发动机与防盗
马自达	南美洲	Mazda CX-9	2009-	机械钥匙	/	○	○	/	1. 读钥匙数量 2. 增加钥匙 3. 钥匙全丢 4. 同步发动机与防盗
马自达	南美洲	Mazda CX-9	2009-2016	智能钥匙	/	○	○	/	1. 智能钥匙全丢 2. 智能钥匙增加 3. 打开点火开关 4. 同步发动机与防盗



马自达	南美洲	Mazda CX-9	2017	智能钥匙	/	○	○	/	1. 智能钥匙全丢 2. 智能钥匙增加 3. 打开点火开关 4. 同步发动机与防盗
马自达	南美洲	Demio	-2001	智能钥匙	/	○	○	/	1. 钥匙数量 2. 钥匙全丢 3. 钥匙增加 4. 同步发动机与防盗
马自达	南美洲	Demio	2002-2007	机械钥匙	/	○	○	/	1. 读钥匙数量 2. 增加钥匙 3. 钥匙全丢
马自达	南美洲	Demio	2008-2013	机械钥匙	/	○	○	/	1. 读钥匙数量 2. 增加钥匙 3. 钥匙全丢 4. 同步发动机与防盗
马自达	南美洲	Demio	2008-2013	智能钥匙	/	○	○	/	1. 钥匙全丢 2. 增加钥匙 3. 智能钥匙全丢 4. 增加智能钥匙 5. 读数据流 6. 打开点火开关 7. 同步发动机与防盗 8. 清除故障码
马自达	南美洲	Demio	2014-2016	智能钥匙	/	○	○	/	1. 智能钥匙全丢 2. 智能钥匙增加 3. 打开点火开关 4. 同步发动机与防盗
马自达	南美洲	Demio	2017	智能钥匙	/	○	○	/	1. 智能钥匙全丢 2. 智能钥匙增加 3. 打开点火开关 4. 同步发动机与防盗
马自达	南美洲	Mx5	2005-2009	机械钥匙	/	○	○	/	1. 读钥匙数量 2. 增加钥匙 3. 钥匙清除 4. 同步发动机与防盗
马自达	南美洲	Mx5	2009-2015	机械钥匙	/	○	○	/	1. 读钥匙数量 2. 增加钥匙 3. 钥匙全丢 4. 同步发动机与防盗
马自达	南美洲	Mx5	2016	智能钥匙	/	○	○	/	1. 智能钥匙全丢 2. 智能钥匙增加 3. 打开点火开关 4. 同步发动机与防盗

马自达	南美洲	Mx5	2017	智能钥匙	/	○	○	/	1. 智能钥匙全丢 2. 智能钥匙增加 3. 打开点火开关 4. 同步发动机与防盗
马自达	南美洲	Premacy	2005-	机械钥匙	/	○	○	/	1. 读钥匙数量 2. 增加钥匙 3. 钥匙清除 4. 同步发动机与防盗
马自达	南美洲	Premacy	2005-	智能钥匙	/	○	○	/	1. 钥匙全丢 2. 增加钥匙 3. 智能钥匙全丢 4. 增加智能钥匙 5. 读数据流 6. 打开点火开关 7. 清除故障码
马自达	南美洲	RX-8	2004-2009	机械钥匙	/	○	○	/	1. 读钥匙数量 2. 增加钥匙 3. 钥匙全丢 4. 同步发动机与防盗
马自达	南美洲	RX-8	2009-		/	○	○	/	1. 读钥匙数量 2. 增加钥匙 3. 钥匙清除 4. 同步发动机与防盗
马自达	南美洲	RX-8	2009-	智能钥匙	/	○	○	/	1. 增加钥匙 2. 钥匙全丢 3. 增加智能钥匙 4. 清除智能钥匙 5. 读钥匙数量 6. 同步发动机与防盗