



深圳市朗仁科技有限公司 Shenzhen Xtooltech Co., Ltd

日产防盗功能表 V27.20

符号说明: ○: 全部支持通过OBD直接做 △: 部分支持通过OBD直接做 □: 全部支持 (拆防盗模块)
●: 全部支持通过OBD直接做 (需要配件) ▲: 部分支持通过OBD直接做 (需要配件) ■: 部分支持 (拆防盗模块)
×: 不支持 /: 不需要 ◎: 有条件支持

品牌	系统	区域	车型	年款	钥匙类型	读取密码	增加钥匙	全丢匹配	遥控匹配	其它功能
日产	防盗系统	中国区域(部分新车型)	天籁公爵	-12	智能钥匙(KWP)	○	○	○	○	1.清除故障码 2.钥匙匹配
日产	防盗系统	中国区域(部分新车型)	天籁公爵	-12	智能钥匙(CAN)	○	○	○	○	1.读取故障码 2.清除故障码 3.钥匙匹配
日产	防盗系统	中国区域(部分新车型)	天籁公爵	13-18(20位密码)	智能钥匙	/	○	○	/	1.智能钥匙匹配 2.更换发动机ECU
日产	防盗系统	中国区域(部分新车型)	新天籁	2019-(20位密码)	智能钥匙	/	○	○	/	1.智能钥匙匹配
日产	防盗系统	中国区域(部分新车型)	新玛驰		智能钥匙	△	○	○	/	1.匹配智能钥匙
日产	防盗系统	中国区域(部分新车型)	新阳光		智能钥匙	△	○	○	/	1.匹配智能钥匙
日产	防盗系统	中国区域(部分新车型)	新骐达		智能钥匙	△	○	○	/	1.匹配智能钥匙
日产	防盗系统	中国区域(部分新车型)	天籁 混合动力	07-11	智能钥匙	△	○	○	/	1.解除转向锁 2.智能钥匙匹配
日产	防盗系统	中国区域(部分新车型)	新蓝鸟	2015-	智能钥匙	△	○	○	/	1.匹配智能钥匙
日产	防盗系统	中国区域(部分新车型)	新奇骏	-2016	智能钥匙(20位密码)	/	○	○	/	1.智能钥匙匹配
日产	防盗系统	中国区域(部分新车型)	新奇骏	-2016	机械钥匙(20位密码)	/	○	○	○	1.钥匙匹配
日产	防盗系统	中国区域(部分新车型)	新奇骏	2017	智能钥匙(20位密码)	/	○	○	/	1.智能钥匙匹配
日产	防盗系统	中国区域(部分新车型)	新轩逸		机械钥匙	○	○	○	○	1.清除故障码 2.钥匙匹配
日产	防盗系统	中国区域(部分新车型)	新轩逸		智能钥匙	△	○	○	/	1.匹配智能钥匙
日产	防盗系统	中国区域(部分新车型)	14代轩逸			▲	▲	▲	/	1.钥匙匹配(免密码) 1.1.读取防盗数据 1.2.钥匙匹配(免密码) 1.3.修复智能模块 2.钥匙匹配(全丢) 3.清除发动机故障码 4.读写智能模块配置 5.更换智能模块(HFM)
日产	防盗系统	中国区域(部分新车型)	楼兰		智能钥匙(20位密码)	/	○	○	/	1.智能钥匙匹配 2.更换发动机ECU
日产	防盗系统	中国区域(部分新车型)	逍客	2007-2009	机械钥匙	○	○	○	○	1.读取故障码 2.清除故障码 3.钥匙匹配
日产	防盗系统	中国区域(部分新车型)	逍客	2007-2009	智能钥匙	○	○	○	○	1.清除故障码 2.钥匙匹配
日产	防盗系统	中国区域(部分新车型)	逍客	2009-2013	机械钥匙	○	○	○	○	1.清除故障码 2.钥匙匹配
日产	防盗系统	中国区域(部分新车型)	逍客	2009-2013	智能钥匙	○	○	○	○	1.清除故障码 2.钥匙匹配
日产	防盗系统	中国区域(部分新车型)	逍客	2009-2013	智能钥匙	/	○	○	/	1.匹配智能钥匙 2.清除智能钥匙 3.匹配转向锁
日产	防盗系统	中国区域(部分新车型)	逍客	2014-	机械钥匙	/	○	○	○	1.钥匙匹配
日产	防盗系统	中国区域(部分新车型)	逍客	2014-	智能钥匙	/	○	○	/	1.智能钥匙匹配
日产	防盗系统	中国区域(部分新车型)	西玛		智能钥匙(20位密码)	/	○	○	/	2.更换发动机ECU
日产	防盗系统	中国区域(部分新车型)	劲客		机械钥匙	×	○	○	○	1.钥匙匹配
日产	防盗系统	中国区域(部分新车型)	劲客		智能钥匙	×	○	○	○	1.钥匙匹配
日产	防盗系统	欧洲区	350Z	2005-2007	机械钥匙	○	○	○	○	1.读取故障码 2.清除故障码 3.钥匙匹配
日产	防盗系统	欧洲区	350Z	2008-	机械钥匙	○	○	○	○	1.清除故障码 2.钥匙匹配
日产	防盗系统	欧洲区	370Z	2009-	智能钥匙	○	○	○	○	1.读取故障码 2.清除故障码 3.钥匙匹配
日产	防盗系统	欧洲区	370Z	2009-	智能钥匙	○	○	○	○	1.清除故障码 2.钥匙匹配
日产	防盗系统	欧洲区	ALMERA	1998-2007	机械钥匙	○	○	○	○	1.读取故障码 2.清除故障码 3.钥匙匹配
日产	防盗系统	欧洲区	ALMERA TINO		机械钥匙	○	○	○	○	1.读取故障码 2.清除故障码 3.钥匙匹配
日产	防盗系统	欧洲区	ALTIMA	2000-2006	机械钥匙	○	○	○	○	1.读取故障码 2.清除故障码 3.钥匙匹配
日产	防盗系统	欧洲区	ARMADA	2004-2007	机械钥匙	○	○	○	○	1.读取故障码 2.清除故障码 3.钥匙匹配
日产	防盗系统	欧洲区	CABSTAR	2006-	机械钥匙	○	○	○	○	1.读取故障码 2.清除故障码 3.钥匙匹配
日产	防盗系统	欧洲区	CUBE		机械钥匙	○	○	○	○	1.清除故障码 2.钥匙匹配
日产	防盗系统	欧洲区	CUBE	2009-	智能钥匙	△	○	○	/	1.匹配智能钥匙
日产	防盗系统	欧洲区	ELGRAND (IMPORT)	2002-2010	机械钥匙	○	○	○	○	1.读取故障码 2.清除故障码 3.钥匙匹配
日产	防盗系统	欧洲区	ELGRAND (IMPORT)	2002-2010	智能钥匙	/	○	○	/	1.匹配智能钥匙 2.清除智能钥匙 3.匹配转向锁
日产	防盗系统	欧洲区	FRONTIER	2006-2008	机械钥匙	○	○	○	○	1.读取故障码 2.清除故障码 3.钥匙匹配
日产	防盗系统	欧洲区	INTERSTAR	2006-	机械钥匙	○	○	○	○	1.钥匙匹配
日产	防盗系统	欧洲区	JUKE	2010-	机械钥匙	○	○	○	○	1.清除故障码 2.钥匙匹配
日产	防盗系统	欧洲区	JUKE	2010-	智能钥匙	△	○	○	/	1.匹配智能钥匙
日产	防盗系统	欧洲区	KUBISTAR	-2007	机械钥匙	○	○	○	○	1.钥匙匹配
日产	防盗系统	欧洲区	LEAF	2011-	智能钥匙	△	○	○	/	1.匹配智能钥匙

日产	防盗系统	欧洲区	MARCH	2011-	智能钥匙	△	○	○	/	1.匹配智能钥匙
日产	防盗系统	欧洲区	MAXIMA	2004-2006	机械钥匙	○	○	○	○	1.读取故障码 2.清除故障码 3.钥匙匹配
日产	防盗系统	欧洲区	MAXIMA	2007-2008	智能钥匙	○	○	○	○	1.清除故障码 2.钥匙匹配
日产	防盗系统	欧洲区	MICRA	2000-2003	机械钥匙	○	○	○	○	1.读取故障码 2.清除故障码 3.钥匙匹配
日产	防盗系统	欧洲区	MICRA	2002-2010	机械钥匙	△	○	○	○	1.读钥匙数 2.钥匙匹配 2.1.输入PIN码匹配 2.2.免PIN码匹配
日产	防盗系统	欧洲区	MICRA	2002-2010	智能钥匙	△	○	○	○	1.读钥匙数 2.钥匙匹配 2.1.输入PIN码匹配 2.2.免PIN码匹配 3.匹配遥控 4.删除遥控
日产	防盗系统	欧洲区	MICRA	2010-2013	智能钥匙	×	○	○	/	
日产	防盗系统	欧洲区	MICRA	2011-	机械钥匙	○	○	○	○	1.清除故障码 2.钥匙匹配
日产	防盗系统	欧洲区	MICRA	2011-	智能钥匙	△	○	○	/	1.匹配智能钥匙
日产	防盗系统	欧洲区	MURANO	2004-2008	机械钥匙	○	○	○	○	1.读取故障码 2.清除故障码 3.钥匙匹配
日产	防盗系统	欧洲区	NAVARA	2004-2008	机械钥匙	○	○	○	○	1.读取故障码 2.清除故障码 3.钥匙匹配
日产	防盗系统	欧洲区	NAVARA	2008-2014	机械钥匙(类型1)	○	○	○	○	1.读取故障码 2.清除故障码 3.钥匙匹配
日产	防盗系统	欧洲区	NAVARA	2008-2014	机械钥匙(类型2)	○	○	○	○	1.清除故障码 2.钥匙匹配
日产	防盗系统	欧洲区	NAVARA	2008-2014	智能钥匙(类型1)	○	○	○	○	1.清除故障码 2.钥匙匹配
日产	防盗系统	欧洲区	NAVARA	2008-2014	智能钥匙(类型2)	/	○	○	/	1.匹配智能钥匙 2.清除智能钥匙 3.匹配转向锁
日产	防盗系统	欧洲区	NAVARA	2014-	智能钥匙	△	○	○	/	1.匹配智能钥匙
日产	防盗系统	欧洲区	NOTE	2003-2013	机械钥匙	△	○	○	○	1.读钥匙数 2.钥匙匹配 2.1.输入PIN码匹配 2.2.免PIN码匹配
日产	防盗系统	欧洲区	NOTE	2003-2013	智能钥匙	△	○	○	○	1.读钥匙数 2.钥匙匹配 2.1.输入PIN码匹配 2.2.免PIN码匹配 3.匹配遥控 4.删除遥控
日产	防盗系统	欧洲区	NOTE	2013-	机械钥匙	○	○	○	○	1.清除故障码 2.钥匙匹配
日产	防盗系统	欧洲区	NOTE	2013-	智能钥匙	△	○	○	/	1.匹配智能钥匙
日产	防盗系统	欧洲区	NV200	2009-2015	机械钥匙	△	○	○	○	1.读钥匙数 2.钥匙匹配 2.1.输入PIN码匹配 2.2.免PIN码匹配
日产	防盗系统	欧洲区	NV400	2010-2014	机械钥匙	△	○	○	○	1.读钥匙数 2.钥匙匹配 2.1.输入PIN码匹配 2.2.免PIN码匹配
日产	防盗系统	欧洲区	PATHINDER	2005-	机械钥匙	○	○	○	○	1.清除故障码 2.钥匙匹配
日产	防盗系统	欧洲区	PATHINDER	2006-2014	智能钥匙(类型1)	○	○	○	○	1.清除故障码 2.钥匙匹配
日产	防盗系统	欧洲区	PATHINDER	2006-2014	智能钥匙(类型2)	/	○	○	/	1.匹配智能钥匙 2.清除智能钥匙 3.匹配转向锁
日产	防盗系统	欧洲区	PATROL	2010-	智能钥匙	○	○	○	○	1.读取故障码 2.清除故障码 3.钥匙匹配
日产	防盗系统	欧洲区	PIXO	2009-2013	机械钥匙	△	○	○	○	1.读取故障码 2.清除故障码 3.读取ECU系统编码 4.所有钥匙丢失
日产	防盗系统	欧洲区	PRIMASTAR	2003-2008	机械钥匙	○	○	○	○	1.钥匙匹配
日产	防盗系统	欧洲区	PRIMERA	2002-2008	机械钥匙	○	○	○	○	1.读取故障码 2.清除故障码 3.钥匙匹配
日产	防盗系统	欧洲区	PULSAR	2014-	智能钥匙	/	○	○	/	1.智能钥匙匹配
日产	防盗系统	欧洲区	QASHQAI	2007-2009	机械钥匙	○	○	○	○	1.读取故障码 2.清除故障码 3.钥匙匹配
日产	防盗系统	欧洲区	QASHQAI	2007-2009	智能钥匙	○	○	○	○	1.清除故障码 2.钥匙匹配
日产	防盗系统	欧洲区	QASHQAI	2009-2013	机械钥匙	○	○	○	○	1.清除故障码 2.钥匙匹配
日产	防盗系统	欧洲区	QASHQAI	2009-2013	智能钥匙	○	○	○	○	1.清除故障码 2.钥匙匹配
日产	防盗系统	欧洲区	QASHQAI	2009-2013	智能钥匙	/	○	○	/	1.匹配智能钥匙 2.清除智能钥匙 3.匹配转向锁
日产	防盗系统	欧洲区	QASHQAI	2014-	机械钥匙	/	○	○	○	1.钥匙匹配
日产	防盗系统	欧洲区	QASHQAI	2014-	智能钥匙	/	○	○	/	1.智能钥匙匹配
日产	防盗系统	欧洲区	QUEST	2004-2007	机械钥匙	○	○	○	○	1.读取故障码 2.清除故障码 3.钥匙匹配
日产	防盗系统	欧洲区	SENTRA	2000-2006	机械钥匙	○	○	○	○	1.读取故障码 2.清除故障码 3.钥匙匹配
日产	防盗系统	欧洲区	SENTRA	2012-	机械钥匙	○	○	○	○	1.清除故障码 2.钥匙匹配
日产	防盗系统	欧洲区	SKYLINE(Import)	2011	智能钥匙	○	○	○	○	1.清除故障码 2.钥匙匹配
日产	防盗系统	欧洲区	SKYLINE GTR-35	2009-	智能钥匙	○	○	○	○	1.读取故障码 2.清除故障码 3.钥匙匹配

日产	防盗系统	欧洲区	TERRANO 2	2002-2006	机械钥匙	○	○	○	○	1.读取故障码 2.清除故障码 3.钥匙匹配
日产	防盗系统	欧洲区	TIIDA	2004-2012	机械钥匙	△	○	○	○	1.读钥匙数 2.钥匙匹配 2.1.输入PIN码匹配 2.2.免PIN码匹配
日产	防盗系统	欧洲区	TIIDA	2012-	智能钥匙	△	○	○	○	1.读钥匙数 2.钥匙匹配 2.1.输入PIN码匹配 2.2.免PIN码匹配 3.匹配遥控 4.删除遥控
日产	防盗系统	欧洲区	TITAN	2004-2007	机械钥匙	○	○	○	○	1.读取故障码 2.清除故障码 3.钥匙匹配
日产	防盗系统	欧洲区	XTERRA	2002-2007	机械钥匙	○	○	○	○	1.读取故障码 2.清除故障码 3.钥匙匹配
日产	防盗系统	欧洲区	X-TRAIL	2001-2007	机械钥匙	○	○	○	○	1.读取故障码 2.清除故障码 3.钥匙匹配
日产	防盗系统	欧洲区	X-TRAIL	2008-2013	机械钥匙	○	○	○	○	1.清除故障码 2.钥匙匹配
日产	防盗系统	欧洲区	X-TRAIL		智能钥匙	/	○	○	/	1.智能钥匙匹配
日产	防盗系统	欧洲区	X-TRAIL PROX-TWIST		机械钥匙	○	○	○	○	1.清除故障码 2.钥匙匹配
日产	防盗系统	欧洲区	X-TRAIL PROX-TWIST		智能钥匙	/	○	○	/	1.匹配智能钥匙 2.清除智能钥匙 3.匹配转向灯
日产	防盗系统	欧洲区	X-TRAIL(T30)	2001-2007	机械钥匙	○	○	○	○	1.读取故障码 2.清除故障码 3.钥匙匹配
日产	防盗系统	欧洲区	X-TRAIL(T31)	2008-2013	机械钥匙	○	○	○	○	1.读取故障码 2.清除故障码 3.钥匙匹配
日产	防盗系统	欧洲区	X-TRAIL(T31)	2008-2013	智能钥匙(类型1)	○	○	○	○	1.读取故障码 2.清除故障码 3.钥匙匹配
日产	防盗系统	欧洲区	X-TRAIL(T31)	2008-2013	智能钥匙(类型2)	○	○	○	○	1.清除故障码 2.钥匙匹配
日产	防盗系统	欧洲区	X-TRAIL(T32)	2014-	机械钥匙(类型1)	/	○	○	/	1.智能钥匙匹配
日产	防盗系统	欧洲区	X-TRAIL(T32)	2014-	机械钥匙(类型2)	/	○	○	○	1.钥匙匹配
日产	防盗系统	澳洲区	350Z	2002-2010	机械钥匙	○	○	○	○	1.读取故障码 2.清除故障码 3.钥匙匹配
日产	防盗系统	澳洲区	370Z	2010-2014	智能钥匙(类型1)	○	○	○	○	1.清除故障码 2.钥匙匹配
日产	防盗系统	澳洲区	370Z	2010-2014	智能钥匙(类型2)	○	○	○	○	1.读取故障码 2.清除故障码 3.钥匙匹配
日产	防盗系统	澳洲区	370Z	2014-	智能钥匙	/	○	○	/	1.智能钥匙匹配
日产	防盗系统	澳洲区	ALMERA	2012-2013	机械钥匙	○	○	○	○	1.清除故障码 2.钥匙匹配
日产	防盗系统	澳洲区	ALMERA	2012-2013	智能钥匙	△	○	○	/	1.匹配智能钥匙
日产	防盗系统	澳洲区	ALTIMA	2013-	智能钥匙	/	○	○	/	1.智能钥匙匹配 2.更换发动机ECU
日产	防盗系统	澳洲区	JUKE	2013-	机械钥匙	△	○	○	○	1.清除故障码 2.钥匙匹配
日产	防盗系统	澳洲区	JUKE	2013-	智能钥匙	△	○	○	/	1.匹配智能钥匙
日产	防盗系统	澳洲区	LEAF	2013-	智能钥匙	/	○	○	/	1.智能钥匙匹配
日产	防盗系统	澳洲区	MAXIMA	1999-2009	机械钥匙	○	○	○	○	1.读取故障码 2.清除故障码 3.钥匙匹配
日产	防盗系统	澳洲区	MAXIMA	2009-2013	智能钥匙(类型1)	○	○	○	○	1.清除故障码 2.钥匙匹配
日产	防盗系统	澳洲区	MAXIMA	2009-2013	智能钥匙(类型2)	○	○	○	○	1.读取故障码 2.清除故障码 3.钥匙匹配
日产	防盗系统	澳洲区	MICRA	2007-2016	机械钥匙(类型1)	○	○	○	○	1.读取故障码 2.清除故障码 3.钥匙匹配
日产	防盗系统	澳洲区	MICRA	2007-2016	机械钥匙(类型2)	○	○	○	○	1.清除故障码 2.钥匙匹配
日产	防盗系统	澳洲区	MURANO	2005-2009	机械钥匙(类型1)	○	○	○	○	1.清除故障码 2.钥匙匹配
日产	防盗系统	澳洲区	MURANO	2005-2009	机械钥匙(类型2)	○	○	○	○	1.读取故障码 2.清除故障码 3.钥匙匹配
日产	防盗系统	澳洲区	MURANO	2008-2015	智能钥匙(类型1)	○	○	○	○	1.清除故障码 2.钥匙匹配
日产	防盗系统	澳洲区	MURANO	2008-2015	智能钥匙(类型2)	○	○	○	○	1.读取故障码 2.清除故障码 3.钥匙匹配
日产	防盗系统	澳洲区	NAVARA	2015-	机械钥匙	○	○	○	○	1.清除故障码 2.钥匙匹配
日产	防盗系统	澳洲区	NAVARA	2015-	智能钥匙	△	○	○	/	1.匹配智能钥匙
日产	防盗系统	澳洲区	PATHFINDER	2005-2009	机械钥匙	○	○	○	○	1.读取故障码 2.清除故障码 3.钥匙匹配
日产	防盗系统	澳洲区	PATHFINDER	2005-2009	智能钥匙	○	○	○	○	1.清除故障码 2.钥匙匹配
日产	防盗系统	澳洲区	PATHFINDER	2009-2013	机械钥匙	○	○	○	○	1.清除故障码 2.钥匙匹配
日产	防盗系统	澳洲区	PATHFINDER	2009-2013	智能钥匙	○	○	○	○	1.清除故障码 2.钥匙匹配
日产	防盗系统	澳洲区	PATHFINDER	2013-	智能钥匙	/	○	○	/	1.智能钥匙匹配 2.更换发动机ECU
日产	防盗系统	澳洲区	PATROL	2001-2007	机械钥匙	○	○	○	○	1.读取故障码 2.清除故障码 3.钥匙匹配
日产	防盗系统	澳洲区	PATROL	2007-2013	机械钥匙(类型1)	○	○	○	○	1.清除故障码 2.钥匙匹配
日产	防盗系统	澳洲区	PATROL	2007-2013	机械钥匙(类型2)	○	○	○	○	1.读取故障码 2.清除故障码 3.钥匙匹配

日产	防盗系统	澳洲区	PATROL	2013-	机械钥匙	○	○	○	○	1.清除故障码 2.钥匙匹配
日产	防盗系统	澳洲区	PATROL	2013-	智能钥匙	△	○	○	/	1.匹配智能钥匙
日产	防盗系统	澳洲区	PULSAR	2000-2005	机械钥匙	○	○	○	○	1.读取故障码 2.清除故障码 3.钥匙匹配
日产	防盗系统	澳洲区	PULSAR	2013-	机械钥匙	○	○	○	○	1.清除故障码 2.钥匙匹配
日产	防盗系统	澳洲区	PULSAR	2013-	智能钥匙	△	○	○	/	1.匹配智能钥匙
日产	防盗系统	澳洲区	QASHQAI	2013-2017	机械钥匙	/	○	○	○	1.钥匙匹配
日产	防盗系统	澳洲区	QASHQAI	2013-2017	智能钥匙	/	○	○	/	1.智能钥匙匹配
日产	防盗系统	澳洲区	QASHQAI	2017-	智能钥匙	/	○	○	/	1.智能钥匙匹配
日产	防盗系统	澳洲区	TIIDA	2006-	机械钥匙(类型1)	○	○	○	○	1.读取故障码 2.清除故障码 3.钥匙匹配
日产	防盗系统	澳洲区	TIIDA	2006-	机械钥匙(类型2)	○	○	○	○	1.清除故障码 2.钥匙匹配
日产	防盗系统	澳洲区	X-TRAIL(T30)	2001-2007	机械钥匙	○	○	○	○	1.读取故障码 2.清除故障码 3.钥匙匹配
日产	防盗系统	澳洲区	X-TRAIL(T31)	2007-2013	机械钥匙(类型1)	○	○	○	○	1.清除故障码 2.钥匙匹配
日产	防盗系统	澳洲区	X-TRAIL(T31)	2007-2013	机械钥匙(类型2)	○	○	○	○	1.读取故障码 2.清除故障码 3.钥匙匹配
日产	防盗系统	澳洲区	X-TRAIL(T31)	2007-2013	智能钥匙(类型1)	○	○	○	○	1.清除故障码 2.钥匙匹配
日产	防盗系统	澳洲区	X-TRAIL(T31)	2007-2013	智能钥匙(类型2)	○	○	○	○	1.读取故障码 2.清除故障码 3.钥匙匹配
日产	防盗系统	澳洲区	X-TRAIL(T32)	2013-	机械钥匙(类型1)	/	○	○	/	1.智能钥匙匹配
日产	防盗系统	澳洲区	X-TRAIL(T32)	2013-	机械钥匙(类型2)	/	○	○	○	1.钥匙匹配
日产	防盗系统	北美区	350Z	2003-2007	机械钥匙	○	○	○	○	1.读取故障码 2.清除故障码 3.钥匙匹配
日产	防盗系统	北美区	350Z	2007-2009	机械钥匙	○	○	○	○	1.清除故障码 2.钥匙匹配
日产	防盗系统	北美区	370Z	2009-2019	智能钥匙(类型1)	○	○	○	○	1.清除故障码 2.钥匙匹配
日产	防盗系统	北美区	370Z	2009-2019	智能钥匙(类型2)	○	○	○	○	1.读取故障码 2.清除故障码 3.钥匙匹配
日产	防盗系统	北美区	ALTIMA	2001-2006	机械钥匙	○	○	○	○	1.读取故障码 2.清除故障码 3.钥匙匹配
日产	防盗系统	北美区	ALTIMA	2007-2012	智能钥匙(类型1)	○	○	○	○	1.清除故障码 2.钥匙匹配
日产	防盗系统	北美区	ALTIMA	2007-2012	智能钥匙(类型2)	○	○	○	○	1.读取故障码 2.清除故障码 3.钥匙匹配
日产	防盗系统	北美区	ALTIMA	2019	智能钥匙	/	○	○	/	1.智能钥匙匹配
日产	防盗系统	北美区	ALTIMA(Coupe)	2013-2014	智能钥匙(类型1)	○	○	○	○	1.读取故障码 2.清除故障码 3.钥匙匹配
日产	防盗系统	北美区	ALTIMA(Coupe)	2013-2014	智能钥匙(类型2)	○	○	○	○	1.清除故障码 2.钥匙匹配
日产	防盗系统	北美区	ALTIMA(Sedan)	2013-2018	机械钥匙	/	○	○	/	1.智能钥匙匹配 2.更换发动机ECU
日产	防盗系统	北美区	ALTIMA(Sedan)	2019-2020	机械钥匙	/	○	○	/	1.智能钥匙匹配
日产	防盗系统	北美区	ALTIMA HYBRID	2007-2011	智能钥匙	△	○	○	/	1.解除转向锁 2.智能钥匙匹配
日产	防盗系统	北美区	ARMADA	2004-2007	机械钥匙	○	○	○	○	1.读取故障码 2.清除故障码 3.钥匙匹配
日产	防盗系统	北美区	ARMADA	2008-2016	机械钥匙	○	○	○	○	1.清除故障码 2.钥匙匹配
日产	防盗系统	北美区	ARMADA	2008-2016	智能钥匙	○	○	○	○	1.清除故障码 2.钥匙匹配
日产	防盗系统	北美区	ARMADA	2017-2020	智能钥匙	△	○	○	/	1.匹配智能钥匙
日产	防盗系统	北美区	CTIMA		智能钥匙(20位密码)	/	○	○	/	1.智能钥匙匹配 2.更换发动机ECU
日产	防盗系统	北美区	CUBE	2009-2015	机械钥匙	○	○	○	○	1.清除故障码 2.钥匙匹配
日产	防盗系统	北美区	CUBE	2009-2014	智能钥匙	△	○	○	/	1.匹配智能钥匙
日产	防盗系统	北美区	FRONTIER	2002-2007	机械钥匙	○	○	○	○	1.读取故障码 2.清除故障码 3.钥匙匹配
日产	防盗系统	北美区	FRONTIER	2008-2019	机械钥匙	○	○	○	○	1.清除故障码 2.钥匙匹配
日产	防盗系统	北美区	GT-R	2007-2020	智能钥匙(类型1)	○	○	○	○	1.读取故障码 2.清除故障码 3.钥匙匹配
日产	防盗系统	北美区	GT-R	2007-2020	智能钥匙(类型2)	○	○	○	○	1.清除故障码 2.钥匙匹配
日产	防盗系统	北美区	JUKE	2011-2017	机械钥匙	○	○	○	○	1.清除故障码 2.钥匙匹配
日产	防盗系统	北美区	JUKE	2011-2017	智能钥匙	△	○	○	/	1.匹配智能钥匙
日产	防盗系统	北美区	KICKS		机械钥匙	×	○	○	○	1.钥匙匹配
日产	防盗系统	北美区	KICKS		智能钥匙	×	○	○	○	1.钥匙匹配
日产	防盗系统	北美区	LANCIA	2015-	智能钥匙	△	○	○	/	1.匹配智能钥匙
日产	防盗系统	北美区	LEAF	2011-2017	智能钥匙	△	○	○	/	1.匹配智能钥匙
日产	防盗系统	北美区	MARCH	2011-	智能钥匙	△	○	○	/	1.匹配智能钥匙
日产	防盗系统	北美区	MAXIMA	2000-2006	机械钥匙	○	○	○	○	1.读取故障码 2.清除故障码 3.钥匙匹配
日产	防盗系统	北美区	MAXIMA	2007-2008	智能钥匙	○	○	○	○	1.清除故障码 2.钥匙匹配
日产	防盗系统	北美区	MAXIMA	2009-2015	智能钥匙(类型1)	○	○	○	○	1.清除故障码 2.钥匙匹配
日产	防盗系统	北美区	MAXIMA	2009-2015	智能钥匙(类型2)	○	○	○	○	1.读取故障码 2.清除故障码 3.钥匙匹配
日产	防盗系统	北美区	MAXIMA	2016-2020	智能钥匙	/	○	○	/	1.智能钥匙匹配 2.更换发动机ECU
日产	防盗系统	北美区	MICRA	2015-2017	机械钥匙	○	○	○	○	1.清除故障码 2.钥匙匹配

日产	防盗系统	北美区	MURANO	2003-2004	机械钥匙	○	○	○	○	1.读取故障码 2.清除故障码 3.钥匙匹配
日产	防盗系统	北美区	MURANO	2005-2008	机械钥匙	○	○	○	○	1.读取故障码 2.清除故障码 3.钥匙匹配
日产	防盗系统	北美区	MURANO	2005-2008	智能钥匙	○	○	○	○	1.读取故障码 2.清除故障码 3.钥匙匹配
日产	防盗系统	北美区	MURANO	2009-2014	智能钥匙(类型1)	○	○	○	○	1.清除故障码 2.钥匙匹配
日产	防盗系统	北美区	MURANO	2009-2014	智能钥匙(类型2)	○	○	○	○	1.读取故障码 2.清除故障码 3.钥匙匹配
日产	防盗系统	北美区	MURANO	2015-2018	智能钥匙	/	○	○	/	1.智能钥匙匹配 2.更换发动机ECU
日产	防盗系统	北美区	NV VAN	2012-2020	机械钥匙	○	○	○	○	1.清除故障码 2.钥匙匹配
日产	防盗系统	北美区	PATHFINDER	2001-2007	机械钥匙	○	○	○	○	1.读取故障码 2.清除故障码 3.钥匙匹配
日产	防盗系统	北美区	PATHFINDER	2008-2012	机械钥匙	○	○	○	○	1.清除故障码 2.钥匙匹配
日产	防盗系统	北美区	PATHFINDER	2008-2012	智能钥匙	○	○	○	○	1.清除故障码 2.钥匙匹配
日产	防盗系统	北美区	PATHFINDER	2013-2020	智能钥匙	/	○	○	/	1.智能钥匙匹配 2.更换发动机ECU
日产	防盗系统	北美区	QASHQAI		机械钥匙(类型1)	/	○	○	○	1.钥匙匹配
日产	防盗系统	北美区	QASHQAI		机械钥匙(类型2)	○	○	○	○	1.清除故障码 2.钥匙匹配
日产	防盗系统	北美区	QASHQAI		智能钥匙(20位密码)	/	○	○	/	1.智能钥匙匹配
日产	防盗系统	北美区	QUEST	2004-2009	机械钥匙(类型1)	○	○	○	○	1.读取故障码 2.清除故障码 3.钥匙匹配
日产	防盗系统	北美区	QUEST	2004-2009	机械钥匙(类型2)	○	○	○	○	1.清除故障码 2.钥匙匹配
日产	防盗系统	北美区	QUEST	2011-2017	智能钥匙	△	○	○	/	1.匹配智能钥匙
日产	防盗系统	北美区	ROGUE	2008-2013	机械钥匙	○	○	○	○	1.清除故障码 2.钥匙匹配
日产	防盗系统	北美区	ROGUE	2008-2013	智能钥匙	○	○	○	○	1.清除故障码 2.钥匙匹配
日产	防盗系统	北美区	ROGUE	2014-2015	机械钥匙(类型1)	○	○	○	○	1.清除故障码 2.钥匙匹配
日产	防盗系统	北美区	ROGUE	2014-2015	机械钥匙(类型2)	/	○	○	○	1.钥匙匹配
日产	防盗系统	北美区	ROGUE	2014-2015	智能钥匙(类型1)	○	○	○	○	1.清除故障码 2.钥匙匹配
日产	防盗系统	北美区	ROGUE	2014-2015	智能钥匙(类型2)	/	○	○	/	1.智能钥匙匹配
日产	防盗系统	北美区	ROGUE	2016	机械钥匙	/	○	○	○	1.钥匙匹配
日产	防盗系统	北美区	ROGUE	2016	智能钥匙(类型1)	○	○	○	○	1.清除故障码 2.钥匙匹配
日产	防盗系统	北美区	ROGUE	2016	智能钥匙(类型2)	/	○	○	/	1.智能钥匙匹配
日产	防盗系统	北美区	ROGUE	2017-2020	机械钥匙	/	○	○	○	1.钥匙匹配
日产	防盗系统	北美区	ROGUE	2017-2020	智能钥匙	/	○	○	/	1.智能钥匙匹配
日产	防盗系统	北美区	ROGUE(B18)			▲	▲	▲	/	1.钥匙匹配(免密码) 1.1.读取防盗数据 1.2.钥匙匹配(免密码) 1.3.修复智能模块 2.钥匙匹配(全丢) 3.清除发动机故障码 4.读写智能模块配置 5.更换智能模块(HFM)
日产	防盗系统	北美区	SENTRA	2000-2006	机械钥匙	○	○	○	○	1.读取故障码 2.清除故障码 3.钥匙匹配
日产	防盗系统	北美区	SENTRA	2007-2012	机械钥匙	○	○	○	○	1.清除故障码 2.钥匙匹配
日产	防盗系统	北美区	SENTRA	2007-2012	智能钥匙	○	○	○	○	1.清除故障码 2.钥匙匹配
日产	防盗系统	北美区	SENTRA	2013-2019	机械钥匙	○	○	○	○	1.清除故障码 2.钥匙匹配
日产	防盗系统	北美区	SENTRA	2013-2019	智能钥匙	△	○	○	/	1.匹配智能钥匙
日产	防盗系统	北美区	SENTRA(B18)			▲	▲	▲	/	1.钥匙匹配(免密码) 1.1.读取防盗数据 1.2.钥匙匹配(免密码) 1.3.修复智能模块 2.钥匙匹配(全丢) 3.清除发动机故障码 4.读写智能模块配置 5.更换智能模块(HFM)
日产	防盗系统	北美区	SUNNY(New)		智能钥匙	△	○	○	/	1.匹配智能钥匙
日产	防盗系统	北美区	SYLPHY(New)		机械钥匙	○	○	○	○	1.清除故障码 2.钥匙匹配
日产	防盗系统	北美区	SYLPHY(New)		智能钥匙	△	○	○	/	1.匹配智能钥匙
日产	防盗系统	北美区	TEANA	-2012	机械钥匙(BCM)	○				1.读BCM内码 2.解除转向锁
日产	防盗系统	北美区	TEANA	-2012	智能钥匙(KWP)	○	○	○	○	1.清除故障码 2.钥匙匹配
日产	防盗系统	北美区	TEANA	-2012	智能钥匙(CAN)	○	○	○	○	1.读取故障码 2.清除故障码 3.钥匙匹配
日产	防盗系统	北美区	TEANA	2013~	智能钥匙(20位密码)	/	○	○	/	1.智能钥匙匹配 2.更换发动机ECU
日产	防盗系统	北美区	TIIDA(New)		智能钥匙	△	○	○	/	1.匹配智能钥匙
日产	防盗系统	北美区	TITAN	2004-2016	机械钥匙(KWP)	○	○	○	○	1.读取故障码 2.清除故障码 3.钥匙匹配
日产	防盗系统	北美区	TITAN	2004-2016	机械钥匙(CAN)	○	○	○	○	1.清除故障码 2.钥匙匹配
日产	防盗系统	北美区	TITAN	2004-2016	智能钥匙	/	○	○	/	1.智能钥匙匹配
日产	防盗系统	北美区	VERSA	2007-2012	机械钥匙(类型1)	/	○	○	/	1.智能钥匙匹配 2.更换发动机ECU
日产	防盗系统	北美区	VERSA	2007-2012	机械钥匙(类型2)	○	○	○	○	1.清除故障码 2.钥匙匹配
日产	防盗系统	北美区	VERSA	2013-2019	智能钥匙(类型1)	/	○	○	/	1.智能钥匙匹配 2.更换发动机ECU
日产	防盗系统	北美区	VERSA	2013-2019	智能钥匙(类型2)	△	○	○	/	1.匹配智能钥匙
日产	防盗系统	北美区	VERSA	2020		×	○	○	○	1.钥匙匹配

日产	防盗系统	北美区	X-TERRA	2000-2007	机械钥匙	○	○	○	○	1.读取故障码 2.清除故障码 3.钥匙匹配
日产	防盗系统	北美区	X-TERRA	2008-2015	机械钥匙(类型1)	○	○	○	○	1.读取故障码 2.清除故障码 3.钥匙匹配
日产	防盗系统	北美区	X-TERRA	2008-2015	机械钥匙(类型2)	○	○	○	○	1.清除故障码 2.钥匙匹配
日产	防盗系统	北美区	X-TRAIL	-2016	机械钥匙(20位密码)	/	○	○	○	1.钥匙匹配
日产	防盗系统	北美区	X-TRAIL	-2016	智能钥匙(20位密码)	/	○	○	/	1.智能钥匙匹配
日产	防盗系统	北美区	X-TRAIL	2017-2019	智能钥匙(20位密码)	/	○	○	/	1.智能钥匙匹配
日产	防盗系统	北美区	XTERRA	2002-2007	机械钥匙	○	○	○	○	1.读取故障码 2.清除故障码 3.钥匙匹配
日产	防盗系统	北美区	XTERRA	2008-2015	机械钥匙	○	○	○	○	1.清除故障码 2.钥匙匹配
日产	防盗系统	南美洲	FRONTIER	2006-2012	机械钥匙	○	○	○	○	1.清除故障码 2.钥匙匹配
日产	防盗系统	南美洲	FRONTIER	2013-	智能钥匙	○	○	○	○	1.清除故障码 2.钥匙匹配
日产	防盗系统	南美洲	LIVINA	2006-2010	机械钥匙(类型1)	○	○	○	○	1.清除故障码 2.钥匙匹配
日产	防盗系统	南美洲	LIVINA	2006-2010	机械钥匙(类型2)	△	○	○	○	1.读钥匙数 2.钥匙匹配 2.1.输入PIN码匹配 2.2.免PIN码匹配
日产	防盗系统	南美洲	LIVINA	2010-2013	机械钥匙	○	○	○	○	1.清除故障码 2.钥匙匹配
日产	防盗系统	南美洲	MARCH	2011-	机械钥匙	○	○	○	○	1.清除故障码 2.钥匙匹配
日产	防盗系统	南美洲	QASHQAI	2014-	智能钥匙	/	○	○	/	1.智能钥匙匹配
日产	防盗系统	南美洲	ROGUE	2008-2013	智能钥匙	○	○	○	○	1.清除故障码 2.钥匙匹配
日产	防盗系统	南美洲	ROGUE	2014-	智能钥匙	/	○	○	/	1.智能钥匙匹配 2.更换发动机ECU
日产	防盗系统	南美洲	SENTRA	2007-2012	智能钥匙(类型1)	○	○	○	○	1.清除故障码 2.钥匙匹配
日产	防盗系统	南美洲	SENTRA	2007-2012	智能钥匙(类型2)	△	○	○	/	1.匹配智能钥匙
日产	防盗系统	南美洲	SENTRA	2012-2015	智能钥匙	△	○	○	/	1.匹配智能钥匙
日产	防盗系统	南美洲	TIIDA	2004-	机械钥匙	○	○	○	○	1.清除故障码 2.钥匙匹配
日产	防盗系统	南美洲	X-TRAIL(T30)	2005-2007	机械钥匙	○	○	○	○	1.读取故障码 2.清除故障码 3.钥匙匹配
日产	防盗系统	南美洲	X-TRAIL(T32)	2014-	机械钥匙	/	○	○	○	1.钥匙匹配
日产	防盗系统	亚洲区	370Z	2009-	智能钥匙(类型1)	○	○	○	○	1.清除故障码 2.钥匙匹配
日产	防盗系统	亚洲区	370Z	2009-	智能钥匙(类型2)	○	○	○	○	1.读取故障码 2.清除故障码 3.钥匙匹配
日产	防盗系统	亚洲区	LIVINA	2006-2013	机械钥匙	○	○	○	○	1.清除故障码 2.钥匙匹配
日产	防盗系统	亚洲区	MARCH	2003-	机械钥匙	○	○	○	○	1.清除故障码 2.钥匙匹配
日产	防盗系统	亚洲区	NOTE	2010-2013	智能钥匙(类型1)	○	○	○	○	1.清除故障码 2.钥匙匹配
日产	防盗系统	亚洲区	NOTE	2010-2013	智能钥匙(类型2)	○	○	○	○	1.读取故障码 2.清除故障码 3.钥匙匹配
日产	防盗系统	亚洲区	NOTE	2016-	智能钥匙(类型1)	○	○	○	○	1.清除故障码 2.钥匙匹配
日产	防盗系统	亚洲区	NOTE	2016-	智能钥匙(类型2)	○	○	○	○	1.读取故障码 2.清除故障码 3.钥匙匹配
日产	防盗系统	亚洲区	QASHQAI	2008-	智能钥匙	○	○	○	○	1.清除故障码 2.钥匙匹配
日产	防盗系统	亚洲区	X-TRAIL(T30)	2001-2006	机械钥匙	○	○	○	○	1.读取故障码 2.清除故障码 3.钥匙匹配
日产	防盗系统	亚洲区	X-TRAIL(T31)	2008-2012	智能钥匙(类型1)	○	○	○	○	1.清除故障码 2.钥匙匹配
日产	防盗系统	亚洲区	X-TRAIL(T31)	2008-2012	智能钥匙(类型2)	○	○	○	○	1.读取故障码 2.清除故障码 3.钥匙匹配
日产	防盗系统	亚洲区	X-TRAIL(T32)	2014-	智能钥匙	/	○	○	/	1.智能钥匙匹配 2.更换发动机ECU
日产	防盗系统	非洲区	ALMERA	1998-2003	机械钥匙	○	○	○	○	1.读取故障码 2.清除故障码 3.钥匙匹配
日产	防盗系统	非洲区	ALMERA	2011-	机械钥匙	○	○	○	○	1.清除故障码 2.钥匙匹配
日产	防盗系统	非洲区	LIVINA	2006-2012	机械钥匙	○	○	○	○	1.读取故障码 2.清除故障码 3.钥匙匹配
日产	防盗系统	非洲区	MARCH		机械钥匙	△	○	○	○	1.读钥匙数 2.钥匙匹配 2.1.输入PIN码匹配 2.2.免PIN码匹配
日产	防盗系统	非洲区	NAVARA	2004-	机械钥匙	○	○	○	○	1.读取故障码 2.清除故障码 3.钥匙匹配
日产	防盗系统	非洲区	NOTE	2003-2013	机械钥匙	△	○	○	○	1.读钥匙数 2.钥匙匹配 2.1.输入PIN码匹配 2.2.免PIN码匹配
日产	防盗系统	非洲区	QASHQAI	2009-2014	机械钥匙	○	○	○	○	1.读取故障码 2.清除故障码 3.钥匙匹配
日产	防盗系统	非洲区	X-TRAIL(T30)	2001-2007	机械钥匙	○	○	○	○	1.读取故障码 2.清除故障码 3.钥匙匹配
日产	防盗系统	非洲区	X-TRAIL(T31)	2008-	机械钥匙	○	○	○	○	1.清除故障码 2.钥匙匹配
日产	防盗系统	非洲区	X-TRAIL(T32)	2014-	机械钥匙	/	○	○	○	1.钥匙匹配
日产	防盗系统	中东区	JUKE	2011-	机械钥匙	○	○	○	○	1.清除故障码 2.钥匙匹配

日产	防盗系统	中东区	QASHQAI	2009-2014	机械钥匙	○	○	○	○	1.读取故障码 2.清除故障码 3.钥匙匹配
日产	防盗系统	中东区	X-TRAIL(T31)	2008~	智能钥匙	○	○	○	○	1.清除故障码 2.钥匙匹配
日产	防盗系统	新西兰	MARCH	2002-2010	智能钥匙(类型1)	○	○	○	○	1.读取故障码 2.清除故障码 3.钥匙匹配
日产	防盗系统	新西兰	MARCH	2002-2010	智能钥匙(类型2)	△	○	○	○	1.读钥匙数 2.钥匙匹配 2.1.输入PIN码匹配 2.2.免PIN码匹配 3.匹配遥控 4.删除遥控
日产	防盗系统	新西兰	MARCH	2010~	智能钥匙	△	○	○	/	1.匹配智能钥匙
日产	防盗系统	新西兰	MICRA	2002-2010	智能钥匙	○	○	○	○	1.读取故障码 2.清除故障码 3.钥匙匹配
日产	防盗系统	新西兰	MICRA	2010~	智能钥匙	△	○	○	/	1.匹配智能钥匙
日产	防盗系统	新西兰	MURANO	2002-2007	智能钥匙	○	○	○	○	1.读取故障码 2.清除故障码 3.钥匙匹配
日产	防盗系统	新西兰	NOTE	2004-2013	智能钥匙	○	○	○	○	1.读取故障码 2.清除故障码 3.钥匙匹配
日产	防盗系统	新西兰	PATHFINDER	2005-2007	智能钥匙(类型1)	○	○	○	○	1.读取故障码 2.清除故障码 3.钥匙匹配
日产	防盗系统	新西兰	PATHFINDER	2005-2007	智能钥匙(类型2)	○	○	○	○	1.清除故障码 2.钥匙匹配
日产	防盗系统	新西兰	TIIDA	2004-2012	智能钥匙	○	○	○	○	1.读取故障码 2.清除故障码 3.钥匙匹配
日产	防盗系统	新西兰	X-TRAIL(T30)	2003-2006	智能钥匙	○	○	○	○	1.读取故障码 2.清除故障码 3.钥匙匹配
日产	防盗系统	新西兰	X-TRAIL(T31)	2007-2013	智能钥匙	○	○	○	○	1.读取故障码 2.清除故障码 3.钥匙匹配
日产	防盗系统	普通区	200SX(S15-NATS 5)	2000~	机械钥匙	○	○	○	○	1.读取故障码 2.清除故障码 3.钥匙匹配
日产	防盗系统	普通区	ALMERA TINO	1999-2007	机械钥匙	○	○	○	○	1.读取故障码 2.清除故障码 3.钥匙匹配
日产	防盗系统	普通区	ALTIMA 2-DOOR	2013~	智能钥匙(类型1)	○	○	○	○	1.清除故障码 2.钥匙匹配
日产	防盗系统	普通区	ALTIMA 2-DOOR	2013~	智能钥匙(类型2)	○	○	○	○	1.读取故障码 2.清除故障码 3.钥匙匹配
日产	防盗系统	普通区	ALTIMA 4-DOOR	2013-2018	智能钥匙	/	○	○	/	1.智能钥匙匹配 2.更换发动机ECU
日产	防盗系统	普通区	ALTIMA HYBRID	2007-2011	智能钥匙	△	○	○	/	1.解除转向锁 2.智能钥匙匹配
日产	防盗系统	普通区	ARMADA	2004-2007	机械钥匙	○	○	○	○	1.读取故障码 2.清除故障码 3.钥匙匹配
日产	防盗系统	普通区	ARMADA	2008-2016	机械钥匙	○	○	○	○	1.清除故障码 2.钥匙匹配
日产	防盗系统	普通区	ARMADA	2008-2016	智能钥匙	○	○	○	○	1.清除故障码 2.钥匙匹配
日产	防盗系统	普通区	ARMADA	2017-2019	智能钥匙	△	○	○	/	1.匹配智能钥匙
日产	防盗系统	普通区	ATLAS	2007~	机械钥匙	○	○	○	○	1.清除故障码 2.钥匙匹配
日产	防盗系统	普通区	BLUEBIRD SYLPHY	2005-2012	智能钥匙	○	○	○	○	1.读取故障码 2.清除故障码 3.钥匙匹配
日产	防盗系统	普通区	CABSTAR	2006~	机械钥匙	○	○	○	○	1.读取故障码 2.清除故障码 3.钥匙匹配
日产	防盗系统	普通区	CUBE	2002-2009	机械钥匙	○	○	○	○	1.清除故障码 2.钥匙匹配
日产	防盗系统	普通区	CUBE	2002-2009	智能钥匙	△	○	○	○	1.读钥匙数 2.钥匙匹配 2.1.输入PIN码匹配 2.2.免PIN码匹配 3.匹配遥控 4.删除遥控
日产	防盗系统	普通区	CUBE	2009-2015	机械钥匙	○	○	○	○	1.清除故障码 2.钥匙匹配
日产	防盗系统	普通区	CUBE	2009-2015	智能钥匙	△	○	○	/	1.匹配智能钥匙
日产	防盗系统	普通区	DUALIS	2007-2013	机械钥匙(类型1)	○	○	○	○	1.清除故障码 2.钥匙匹配
日产	防盗系统	普通区	DUALIS	2007-2013	机械钥匙(类型2)	○	○	○	○	1.读取故障码 2.清除故障码 3.钥匙匹配
日产	防盗系统	普通区	DUALIS	2007-2013	智能钥匙(类型1)	○	○	○	○	1.读取故障码 2.清除故障码 3.钥匙匹配
日产	防盗系统	普通区	DUALIS	2007-2013	智能钥匙(类型2)	○	○	○	○	1.清除故障码 2.钥匙匹配
日产	防盗系统	普通区	DUALIS	2014	智能钥匙	○	○	○	○	1.读取故障码 2.清除故障码 3.钥匙匹配
日产	防盗系统	普通区	ELGRAND	2002-2010	智能钥匙(类型1)	○	○	○	○	1.读取故障码 2.清除故障码 3.钥匙匹配
日产	防盗系统	普通区	ELGRAND	2002-2010	智能钥匙(类型2)	/	○	○	/	1.匹配智能钥匙 2.清除智能钥匙 3.匹配转向锁
日产	防盗系统	普通区	ELGRAND	2014	智能钥匙	△	○	○	/	1.匹配智能钥匙
日产	防盗系统	普通区	FAIRLADY 350Z	2003-2006	机械钥匙	○	○	○	○	1.读取故障码 2.清除故障码 3.钥匙匹配
日产	防盗系统	普通区	FAIRLADY 350Z	2007~	机械钥匙	○	○	○	○	1.清除故障码 2.钥匙匹配

日产	防盗系统	普通区	FUGA	2004-2009	智能钥匙	○	○	○	○	1.读取故障码 2.清除故障码 3.钥匙匹配
日产	防盗系统	普通区	GRAND LIVINA	2006-2013	机械钥匙	○	○	○	○	1.清除故障码 2.钥匙匹配
日产	防盗系统	普通区	GTR	2007-2014	智能钥匙(类型1)	○	○	○	○	1.清除故障码 2.钥匙匹配
日产	防盗系统	普通区	GTR	2007-2014	智能钥匙(类型2)	○	○	○	○	1.读取故障码 2.清除故障码 3.钥匙匹配
日产	防盗系统	普通区	INTERSTAR	2006-	机械钥匙(类型1)	△	○	○	/	1.钥匙数量 2.钥匙匹配
日产	防盗系统	普通区	INTERSTAR	2006-	机械钥匙(类型2)	○	○	○	○	1.钥匙匹配
日产	防盗系统	普通区	DUKE F15E/K/U	2010-	智能钥匙	△	○	○	/	1.匹配智能钥匙
日产	防盗系统	普通区	KUBISTAR X76	2001-2007	机械钥匙(类型1)	△	○	○	/	1.钥匙数量 2.钥匙匹配
日产	防盗系统	普通区	KUBISTAR X76	2001-2007	机械钥匙(类型2)	○	○	○	○	1.钥匙匹配
日产	防盗系统	普通区	LATIO	2003-2009	机械钥匙	○	○	○	○	1.清除故障码 2.钥匙匹配
日产	防盗系统	普通区	LATIO	2003-2009	智能钥匙	○	○	○	○	1.清除故障码 2.钥匙匹配
日产	防盗系统	普通区	MICRA ECO	2011-	机械钥匙	○	○	○	○	1.清除故障码 2.钥匙匹配
日产	防盗系统	普通区	MICRA FC	2010-	机械钥匙	○	○	○	○	1.清除故障码 2.钥匙匹配
日产	防盗系统	普通区	MICRA FE	2011-	机械钥匙	○	○	○	○	1.清除故障码 2.钥匙匹配
日产	防盗系统	普通区	MICRA FE	2011-	智能钥匙	△	○	○	/	1.匹配智能钥匙
日产	防盗系统	普通区	NAVARA RX	2005-	机械钥匙	○	○	○	○	1.读取故障码 2.清除故障码 3.钥匙匹配
日产	防盗系统	普通区	NAVARA ST	2005-2015	机械钥匙(类型1)	○	○	○	○	1.清除故障码 2.钥匙匹配
日产	防盗系统	普通区	NAVARA ST	2005-2015	机械钥匙(类型2)	○	○	○	○	1.读取故障码 2.清除故障码 3.钥匙匹配
日产	防盗系统	普通区	NP200	2009-	机械钥匙(类型1)	△	○	○	/	1.钥匙数量 2.钥匙匹配
日产	防盗系统	普通区	NP200	2009-	机械钥匙(类型2)	△	○	○	○	1.读钥匙数 2.钥匙匹配 2.1.输入PIN码匹配 2.2.免PIN码匹配
日产	防盗系统	普通区	NP300	2008-	机械钥匙	○	○	○	○	1.读取故障码 2.清除故障码 3.钥匙匹配
日产	防盗系统	普通区	NV VAN	2012-2019	机械钥匙	○	○	○	○	1.清除故障码 2.钥匙匹配
日产	防盗系统	普通区	NV200	2009-	机械钥匙	△	○	○	○	1.读钥匙数 2.钥匙匹配 2.1.输入PIN码匹配 2.2.免PIN码匹配
日产	防盗系统	普通区	NV200 M20	2009-2015	机械钥匙(类型1)	△	○	○	○	1.读钥匙数 2.钥匙匹配 2.1.输入PIN码匹配 2.2.免PIN码匹配
日产	防盗系统	普通区	NV200 M20	2009-2015	机械钥匙(类型2)	○	○	○	○	1.清除故障码 2.钥匙匹配
日产	防盗系统	普通区	NV400	2010-2014	机械钥匙	△	○	○	○	1.读钥匙数 2.钥匙匹配 2.1.输入PIN码匹配 2.2.免PIN码匹配
日产	防盗系统	普通区	PIXO	2009-	机械钥匙	△	○	○	○	1.读取故障码 2.清除故障码 3.读取ECU系统编码 4.所有钥匙丢失
日产	防盗系统	普通区	PRESAGE	2003-2009	智能钥匙	○	○	○	○	1.读取故障码 2.清除故障码 3.钥匙匹配
日产	防盗系统	普通区	PRIMASTAR	2003-2008	机械钥匙(类型1)	△	○	○	/	1.钥匙数量 2.钥匙匹配
日产	防盗系统	普通区	PRIMASTAR	2003-2008	机械钥匙(类型2)	○	○	○	○	1.钥匙匹配
日产	防盗系统	普通区	PRIMERA	2002-2008	机械钥匙	○	○	○	○	1.读取故障码 2.清除故障码 3.钥匙匹配
日产	防盗系统	普通区	QUEST	2004-2007	机械钥匙	○	○	○	○	1.读取故障码 2.清除故障码 3.钥匙匹配
日产	防盗系统	普通区	QUEST	2008-2010	机械钥匙	○	○	○	○	1.清除故障码 2.钥匙匹配
日产	防盗系统	普通区	QUEST	2011-2017	智能钥匙	△	○	○	/	1.匹配智能钥匙
日产	防盗系统	普通区	SERENA	2000-2006	机械钥匙	○	○	○	○	1.读取故障码 2.清除故障码 3.钥匙匹配
日产	防盗系统	普通区	SERENA	2005-2010	机械钥匙	○	○	○	○	1.清除故障码 2.钥匙匹配
日产	防盗系统	普通区	SERENA	2010-2012	机械钥匙	○	○	○	○	1.清除故障码 2.钥匙匹配
日产	防盗系统	普通区	SERENA	2010-2012	智能钥匙	△	○	○	/	1.匹配智能钥匙
日产	防盗系统	普通区	SERENA	2012-2016	智能钥匙	△	○	○	/	1.匹配智能钥匙
日产	防盗系统	普通区	SERENA (C24)	2002-2012	智能钥匙	△	○	○	○	1.读钥匙数 2.钥匙匹配 2.1.输入PIN码匹配 2.2.免PIN码匹配 3.匹配遥控 4.删除遥控
日产	防盗系统	普通区	SERENA (C25)	2006-2019	智能钥匙	○	○	○	○	1.读取故障码 2.清除故障码 3.钥匙匹配
日产	防盗系统	普通区	SERENA (C27)	2016-	智能钥匙(类型1)	/	○	○	/	1.智能钥匙匹配
日产	防盗系统	普通区	SERENA (C27)	2016-	智能钥匙(类型2)	△	○	○	/	1.匹配智能钥匙
日产	防盗系统	普通区	SKYLINE	2007-	智能钥匙(类型1)	○	○	○	○	1.清除故障码 2.钥匙匹配
日产	防盗系统	普通区	SKYLINE	2007-	智能钥匙(类型2)	○	○	○	○	1.读取故障码 2.清除故障码 3.钥匙匹配

日产	防盗系统	普通区	SKYLINE GTR-35	2008-	智能钥匙	○	○	○	○	1.读取故障码 2.清除故障码 3.钥匙匹配
日产	防盗系统	普通区	SUNNY	2000-2006	机械钥匙	○	○	○	○	1.读取故障码 2.清除故障码 3.钥匙匹配
日产	防盗系统	普通区	SUNNY	2009-	机械钥匙	○	○	○	○	1.读取故障码 2.清除故障码 3.钥匙匹配
日产	防盗系统	普通区	SYLPHY	2003-2009	智能钥匙(类型1)	○	○	○	○	1.清除故障码 2.钥匙匹配
日产	防盗系统	普通区	SYLPHY	2003-2009	智能钥匙(类型2)	○	○	○	○	1.读取故障码 2.清除故障码 3.钥匙匹配
日产	防盗系统	普通区	TEANA	2003-2008	智能钥匙	○	○	○	○	1.读取故障码 2.清除故障码 3.钥匙匹配
日产	防盗系统	普通区	TEANA	2008-2013	智能钥匙(类型1)	○	○	○	○	1.清除故障码 2.钥匙匹配
日产	防盗系统	普通区	TEANA	2008-2013	智能钥匙(类型2)	○	○	○	○	1.读取故障码 2.清除故障码 3.钥匙匹配
日产	防盗系统	普通区	TEANA	2013-	智能钥匙	/	○	○	/	1.智能钥匙匹配 2.更换发动机ECU
日产	防盗系统	普通区	TERRANO 2	2002-2006	机械钥匙	○	○	○	○	1.读取故障码 2.清除故障码 3.钥匙匹配
日产	防盗系统	普通区	TERRANO 3	2012-	机械钥匙	△	○	○	/	1.钥匙数量 2.钥匙匹配
日产	防盗系统	普通区	TITAN	2004-2007	机械钥匙	○	○	○	○	1.读取故障码 2.清除故障码 3.钥匙匹配
日产	防盗系统	普通区	TITAN	2008-2017	机械钥匙	○	○	○	○	1.清除故障码 2.钥匙匹配
日产	防盗系统	普通区	TITAN E55	2017-2019	智能钥匙	/	○	○	/	1.智能钥匙匹配 2.更换发动机ECU
日产	防盗系统	普通区	VERSA	2007-2012	智能钥匙(类型1)	/	○	○	/	1.智能钥匙匹配 2.更换发动机ECU
日产	防盗系统	普通区	VERSA	2007-2012	智能钥匙(类型2)	○	○	○	○	1.清除故障码 2.钥匙匹配
日产	防盗系统	普通区	VERSA	2013-2017	智能钥匙(类型1)	/	○	○	/	1.智能钥匙匹配 2.更换发动机ECU
日产	防盗系统	普通区	VERSA	2013-2017	智能钥匙(类型2)	△	○	○	/	1.匹配智能钥匙
日产	防盗系统	普通区	VERSA	2017-2019	智能钥匙	/	○	○	/	1.智能钥匙匹配 2.更换发动机ECU
日产	防盗系统	普通区	WINGROAD	2005-2013	智能钥匙	○	○	○	○	1.读取故障码 2.清除故障码 3.钥匙匹配
日产	防盗系统	普通区	X-TRAIL PROX-TWIST		机械钥匙	○	○	○	○	1.清除故障码 2.钥匙匹配
日产	防盗系统	普通区	X-TRAIL PROX-TWIST		智能钥匙	/	○	○	/	1.匹配智能钥匙 2.清除智能钥匙 3.匹配转向灯