



深圳市朗仁科技有限公司
Shenzhen Xtooltech Co., Ltd

保时捷防盗功能表 V26. 25

符号说明： ○：全部支持通过OBD直接做 △：部分支持通过OBD直接做 □：全部支持（拆防盗模块）
●：全部支持通过OBD直接做（需要配件） ▲：部分支持通过OBD直接做（需要配件） ■：部分支持（拆防盗模块）
×：不支持 /:不需要 ◎：有条件支持

品牌	地区	车型	年份	读取密码	增加钥匙	全丢匹配	遥控匹配	其它功能
保时捷	欧洲	718	2011-2017	/	□	□	/	1. 读取钥匙数据 2. 初始化钥匙
保时捷	欧洲	911	2005-2010	△	○	○	/	
保时捷	欧洲	911	2011-2017	/	□	□	/	1. 读取钥匙数据 2. 初始化钥匙
保时捷	欧洲	977	2005-2010	△	○	○	/	
保时捷	欧洲	977	2011-2017	/	□	□	/	1. 读取钥匙数据 2. 初始化钥匙
保时捷	欧洲	Boxster	2005-2010	△	○	○	/	
保时捷	欧洲	Boxster	2011-2017	/	□	□	/	1. 读取钥匙数据 2. 初始化钥匙
保时捷	欧洲	卡宴	-2005	△	○	○	/	
保时捷	欧洲	卡宴	2006-2010	△	○	○	/	1. 读取故障码 2. 清除故障码
保时捷	欧洲	卡宴	2011-2017	/	□	□	/	1. 读取钥匙数据 2. 初始化钥匙
保时捷	欧洲	卡曼	2005-2010	△	○	○	/	
保时捷	欧洲	卡曼	2011-2017	/	□	□	/	1. 读取钥匙数据 2. 初始化钥匙
保时捷	欧洲	Macan	2011-2017	/	□	□	/	1. 读取钥匙数据 2. 初始化钥匙
保时捷	欧洲	帕拉梅拉	2011-2017	/	□	□	/	1. 读取钥匙数据 2. 初始化钥匙