



深圳市朗仁科技有限公司

Shenzhen Xtooltech Co., Ltd

罗密欧防盗功能表V26.98

符号说明： ○：全部支持通过OBD直接做 △：部分支持通过OBD直接做 □：全部支持（拆防盗模块）
 ●：全部支持通过OBD直接做（需要配件） ▲：部分支持通过OBD直接做（需要配件） ■：部分支持（拆防盗模块）
 ×：不支持 /：不需要 ◎：有条件支持

品牌	车型	读取密码	增加钥匙	全丢匹配	遥控匹配	其它功能
罗密欧	147	○	○	○	○	1.钥匙数量 2.生成经销商钥匙 3.遥控数量
罗密欧	159	×	○	○	/	1.钥匙信息
罗密欧	Brera	×	○	○	/	1.钥匙信息
罗密欧	GIULIA	○	○	○	/	1.钥匙数量
罗密欧	Giulietta	○	○	○	○	1.钥匙数量 2.读取密码和生成经销商钥匙 3.遥控数量 4.读取Eeprom
罗密欧	Giulietta	○	○	○	/	1.钥匙数量 2.生成经销商钥匙 3.解锁钥匙
罗密欧	GT	○	○	○	○	1.钥匙数量 2.生成经销商钥匙 3.遥控数量
罗密欧	Mito	○	○	○	/	1.钥匙数量 2.生成经销商钥匙 3.读取EEPROM 4.写入EEPROM
罗密欧	Spider	×	○	○	/	1.钥匙信息
罗密欧	Stelvio	○	○	○	/	1.钥匙数量