



深圳市朗仁科技有限公司

Shenzhen Xtooltech Co., Ltd

西亚特功能表 V28.15

符号说明： ○：全部支持通过OBD直接做 △：部分支持通过OBD直接做 □：全部支持（拆防盗模块）
 ●：全部支持通过OBD直接做（需要配件） ▲：部分支持通过OBD直接做（需要配件） ■：部分支持（拆防盗模块）
 ×：不支持 /：不需要 ◎：有条件支持

品牌	区域	车型	年款	读取密码	增加钥匙	全丢匹配	遥控匹配	其它功能
西亚特	欧洲	Alhambra	2001-2010	△	△	△	△	1. ECU同步
西亚特	欧洲	Alhambra	2011-	○	●	●	○	1. 备份EEPROM数据 2. 恢复EEPROM数据 3. 解锁钥匙 4. 读仪表信息 5. 防盗状态 6. 复位仪表 7. 清除故障码 8. 同步仪表时间 9. ABS编码
西亚特	欧洲	Altea	2004-2015	△	▲	▲	△	1. 备份EEPROM数据 2. 恢复EEPROM数据 3. 解锁钥匙 4. 读仪表信息 5. 防盗状态 6. 复位仪表 7. 清除故障码 8. 同步仪表时间 9. ABS编码
西亚特	欧洲	Cordoba	1999-2009	△	△	△	△	1. ECU同步
西亚特	欧洲	Exeo	2009-2014	△	△	△	△	1. ECU同步
西亚特	欧洲	Ibiza	2002-2009	△	△	△	△	1. ECU同步

西亚特	欧洲	Ibiza	2008-2016	△	▲	▲	△	1. 备份EEPROM数据 2. 恢复EEPROM数据 3. 解锁钥匙 4. 读仪表信息 5. 防盗状态 6. 复位仪表 7. 清除故障码 8. 同步仪表时间 9. ABS编码
西亚特	欧洲	Leon	2000-2006	△	△	△	△	1. ECU同步
西亚特	欧洲	Leon	2006-2013	△	▲	▲	△	1. 备份EEPROM数据 2. 恢复EEPROM数据 3. 解锁钥匙 4. 读仪表信息 5. 防盗状态 6. 复位仪表 7. 清除故障码 8. 同步仪表时间 9. ABS编码
西亚特	欧洲	Mii	2012-	△	▲	▲	△	1. 备份EEPROM数据 2. 恢复EEPROM数据 3. 解锁钥匙 4. 读仪表信息 5. 防盗状态 6. 复位仪表 7. 清除故障码 8. 同步仪表时间 9. ABS编码
西亚特	欧洲	Toledo	1999-2004	△	△	△	△	1. ECU同步

西亚特	欧洲	Toledo	2005-2010	△	▲	▲	△	<div>1. 备份EEPROM数据</div> <div>2. 恢复EEPROM数据</div> <div>3. 解锁钥匙</div> <div>4. 读仪表信息</div> <div>5. 防盗状态</div> <div>6. 复位仪表</div> <div>7. 清除故障码</div> <div>8. 同步仪表时间</div>
-----	----	--------	-----------	---	---	---	---	---

XTOOL