



深圳市朗仁科技有限公司 Shenzhen Xtooltech Co., Ltd

斯柯达防盗功能表 V28.15

符号说明: ○: 全部支持通过OBD直接做 △: 部分支持通过OBD直接做 □: 全部支持 (拆防盗模块)
●: 全部支持通过OBD直接做 (需要配件) ▲: 部分支持通过OBD直接做 (需要配件) ■: 部分支持 (拆防盗模块)
×: 不支持 /: 不需要 ◎: 有条件支持

品牌	地区	车型	年份	读取密码	增加钥匙	全丢匹配	遥控匹配	其它功能
上海大众-斯柯达	中国	晶锐 (0F) 2015	2015-	△	△	△	△	1. 读仪表信息 2. 防盗状态 3. 复位仪表
上海大众-斯柯达	中国	晶锐 (55) 2008	2008-2013	○	●	●	○	1. 读仪表信息 2. 防盗状态 3. 复位仪表
上海大众-斯柯达	中国	晶锐 (55) 2008	2013-2015	○	●	●	○	1. 读仪表信息 2. 防盗状态 3. 复位仪表
上海大众-斯柯达	中国	柯米克	2018-	/	●	×	/	1. 读仪表信息 2. 防盗状态 3. 复位仪表
上海大众-斯柯达	中国	柯珞克 (0X) 2018	2018-	/	●	×	/	1. 读仪表信息 2. 防盗状态 3. 复位仪表
上海大众-斯柯达	中国	柯迪亚克 (0Z) 2017	2017	/	●	×	/	1. 读仪表信息 2. 防盗状态 3. 复位仪表
上海大众-斯柯达	中国	明锐 (1Z) 2007	2007-2010	○	●	●	○	1. 读仪表信息 2. 防盗状态 3. 复位仪表
上海大众-斯柯达	中国	明锐 (1Z) 2007	2010-2012	○	●	●	○	1. 读仪表信息 2. 防盗状态 3. 复位仪表

上海大众-斯柯达	中国	明锐 (1Z) 2007	2012-2013	○	●	●	○	1. 读仪表信息 2. 防盗状态 3. 复位仪表
上海大众-斯柯达	中国	明锐 (5E) 2014	2014-	/	●	×	/	1. 读仪表信息 2. 防盗状态 3. 复位仪表
上海大众-斯柯达	中国	昕动/昕锐 (0G/NG) 2013	2013-	○	●	●	○	1. 读仪表信息 2. 防盗状态 3. 复位仪表
上海大众-斯柯达	中国	昊锐/速派 (3T) 2009	2009-2011	○	●	●	○	1. 读仪表信息 2. 防盗状态 3. 复位仪表
上海大众-斯柯达	中国	昊锐/速派 (3T) 2009	2012-2016	○	●	●	○	1. 读仪表信息 2. 防盗状态 3. 复位仪表
上海大众-斯柯达	中国	昊锐/速派 (NP) 2016	2016-	/	●	×	/	1. 读仪表信息 2. 防盗状态 3. 复位仪表
上海大众-斯柯达	中国	野帝 (5L) 2012	2012-2014/6	○	●	●	○	1. 读仪表信息 2. 防盗状态 3. 复位仪表
上海大众-斯柯达	中国	野帝 (5L) 2012	2014/6-	○	●	●	○	1. 读仪表信息 2. 防盗状态 3. 复位仪表
斯柯达	欧洲	Citigo (AA)	2012-	○	●	●	○	1. 读仪表信息 2. 防盗状态 3. 复位仪表
斯柯达	欧洲	晶锐 印度	2009-2015	△	△	△	△	
斯柯达	欧洲	晶锐 (5J) 2007	2007-2010	△	△	△	△	
斯柯达	欧洲	晶锐 (5J) 2007	2011-2012	○	●	●	○	1. 读仪表信息 2. 防盗状态 3. 复位仪表
斯柯达	欧洲	晶锐 (5J) 2007	2013-2015	○	●	●	○	1. 读仪表信息 2. 防盗状态 3. 复位仪表
斯柯达	欧洲	晶锐 (6Y) 1999	1999-2008	○	○	○	○	

斯柯达	欧洲	晶锐 (NJ) 2015	2015-	/	●	×	/	1. 读仪表信息 2. 防盗状态 3. 复位仪表
斯柯达	欧洲	柯米克	2019-	/	●	×	/	1. 读仪表信息 2. 防盗状态 3. 复位仪表
斯柯达	欧洲	柯珞克 2018	2018-	/	●	×	/	1. 读仪表信息 2. 防盗状态 3. 复位仪表
斯柯达	欧洲	柯迪亚克 (NS) 2017	2017-	/	●	×	/	1. 读仪表信息 2. 防盗状态 3. 复位仪表
斯柯达	欧洲	明锐 (1U) 1997	1997-2011	△	△	△	△	
斯柯达	欧洲	明锐 (1Z) 2004	2004-2008	○	●	●	○	1. 读仪表信息 2. 防盗状态 3. 复位仪表
斯柯达	欧洲	明锐 (1Z) 2004	2009-2011	○	●	●	○	1. 读仪表信息 2. 防盗状态 3. 复位仪表
斯柯达	欧洲	明锐 (1Z) 2004	2011-2013	○	●	●	○	1. 读仪表信息 2. 防盗状态 3. 复位仪表
斯柯达	欧洲	明锐 (NE) 2013	2013-	/	●	×	/	1. 读仪表信息 2. 防盗状态 3. 复位仪表
斯柯达	欧洲	昕锐 印度 (NA) 2012	2012-2014/8	○	●	●	○	1. 读仪表信息 2. 防盗状态 3. 复位仪表
斯柯达	欧洲	昕锐 印度 (NA) 2012	2014/8-2015/8	○	●	●	○	1. 读仪表信息 2. 防盗状态 3. 复位仪表
斯柯达	欧洲	昕锐 (NH) 2012	2012-2013/5	○	●	●	○	1. 读仪表信息 2. 防盗状态 3. 复位仪表

斯柯达	欧洲	昕锐 (NH) 2012	2013/5-2014/11	○	●	●	○	1. 读仪表信息 2. 防盗状态 3. 复位仪表
斯柯达	欧洲	昕锐 (NH) 2012	2014/11-2015	○	●	●	○	1. 读仪表信息 2. 防盗状态 3. 复位仪表
斯柯达	欧洲	昕锐 (NH) 2012	2016-	/	●	×	/	1. 读仪表信息 2. 防盗状态 3. 复位仪表
斯柯达	欧洲	Roomster (5J) 2006	2006-2010	△	△	△	△	
斯柯达	欧洲	Roomster (5J) 2006	2011-2012	○	●	●	○	1. 读仪表信息 2. 防盗状态 3. 复位仪表
斯柯达	欧洲	Roomster (5J) 2006	2012-2015	○	●	●	○	1. 读仪表信息 2. 防盗状态 3. 复位仪表
斯柯达	欧洲	昊锐/速派 (3T) 2008	2008-2010	○	●	●	○	1. 读仪表信息 2. 防盗状态 3. 复位仪表
斯柯达	欧洲	昊锐/速派 (3T) 2008	2011	○	●	●	○	1. 读仪表信息 2. 防盗状态 3. 复位仪表
斯柯达	欧洲	昊锐/速派 (3T) 2008	2012-2015/5	○	●	●	○	1. 读仪表信息 2. 防盗状态 3. 复位仪表
斯柯达	欧洲	昊锐/速派	2001-2008	△	△	△	△	
斯柯达	欧洲	昊锐/速派 (NP) 2015	2015-	/	●	×	/	1. 读仪表信息 2. 防盗状态 3. 复位仪表
斯柯达	欧洲	野帝 (5L) 2010	2010	○	●	●	○	1. 读仪表信息 2. 防盗状态 3. 复位仪表
斯柯达	欧洲	野帝 (5L) 2010	2011-2012	○	●	●	○	1. 读仪表信息 2. 防盗状态 3. 复位仪表

斯柯达	欧洲	野帝 (5L) 2010	2012-2014/6	○	●	●	○	1. 读仪表信息 2. 防盗状态 3. 复位仪表
斯柯达	欧洲	野帝 (5L) 2010	2014/6-	○	●	●	○	1. 读仪表信息 2. 防盗状态 3. 复位仪表

