



# 深圳市朗仁科技有限公司 Shenzhen Xtooltech Co., Ltd

## 铃木防盗功能表 V26.50

符号说明: ○: 全部支持通过OBD直接做      △: 部分支持通过OBD直接做      □: 全部支持 (拆防盗模块)  
●: 全部支持通过OBD直接做 (需要配件)      ▲: 部分支持通过OBD直接做 (需要配件)      ■: 部分支持 (拆防盗模块)  
×: 不支持      /: 不需要      ◎: 有条件支持

品牌	区域	车型	年款	钥匙类型	读取密码	增加钥匙	全丢匹配	遥控匹配	其它功能
铃木	中国区	Alivio(启悦)		机械钥匙	/	○	○	/	1.读防盗器ID
铃木	中国区	Alivio(启悦)		智能钥匙	/	○	○	/	1.读防盗器ID
铃木	中国区	Alivio(启悦)		旋钮智能钥匙	/	○	○	/	1.读防盗器ID
铃木	中国区	Alto(奥拓)	1996-2002	机械钥匙	/	○	○	/	1.读取数据流
铃木	中国区	Alto(奥拓)	2002-	机械钥匙	○	○	○	/	1.读取钥匙数量
铃木	中国区	Alto(奥拓)	2002-	智能钥匙	○	○	○	/	1.读取钥匙数量
铃木	中国区	Alto(奥拓)	2002-	旋钮智能钥匙	○	○	○	/	1.读取钥匙数量
铃木	中国区	Antelope(羚羊)			×	×	×	○	
铃木	中国区	Baleno			△	△	△	/	
铃木	中国区	Beidouxing(北斗星)			△	△	△	/	
铃木	中国区	Ciaz			△	△	△	/	
铃木	中国区	Ertiga		机械钥匙	/	○	○	/	1.读防盗器ID
铃木	中国区	Ertiga		智能钥匙	/	○	○	/	1.读防盗器ID
铃木	中国区	Every			△	△	△	/	
铃木	中国区	Grand Vitara(超级维特拉)	1996-	机械钥匙	/	○	○	/	1.读取数据流
铃木	中国区	Ignis(英格尼斯)		机械钥匙	/	○	○	/	1.读取数据流
铃木	中国区	Jimny(吉姆尼)		防盗匹配	/	○	○	/	1.读取数据流
铃木	中国区	Jimny(吉姆尼)		防盗匹配	/	○	○	/	1.读取故障码 2.清除故障码 3.读取ECU系统编码
铃木	中国区	Karimun Wagon R			△	△	△	/	
铃木	中国区	Kizashi(凯泽西)		智能钥匙	/	○	○	/	1.读防盗器ID
铃木	中国区	Landy			△	△	△	/	
铃木	中国区	Liana(利亚纳)		机械钥匙	/	○	○	/	1.读取数据流
铃木	中国区	New Alto(新奥拓)		机械钥匙	/	○	○	/	1.读防盗器ID
铃木	中国区	New Alto(新奥拓)		智能钥匙	/	○	○	/	1.读防盗器ID
铃木	中国区	New Alto(新奥拓)		旋钮智能钥匙	/	○	○	/	1.读防盗器ID
铃木	中国区	S-Cross(骁途)		智能钥匙	/	○	○	/	1.读防盗器ID
铃木	中国区	SX4(天语)		机械钥匙	○	○	○	○	1.读取钥匙数量
铃木	中国区	SX4(天语)		智能钥匙	○	○	○	/	1.读取钥匙数量
铃木	中国区	SX4(天语)		旋钮智能钥匙	○	○	○	/	1.读取钥匙数量
铃木	中国区	SX4 S-Cross		智能钥匙	○	○	○	/	1.读取钥匙数量
铃木	中国区	Solio			△	△	△	/	
铃木	中国区	Splash			△	△	△	/	
铃木	中国区	Swift(雨燕)	1996-2004	机械钥匙	/	○	○	/	1.读取数据流
铃木	中国区	Swift(雨燕)	2004-	防盗匹配	/	○	○	/	1.读取故障码 2.清除故障码 3.读取ECU系统编码
铃木	中国区	Swift Sports(雨燕 运动版)			△	△	△	/	
铃木	中国区	T-Touch SX4(天语SX4)	-2011	机械钥匙	/	○	○	/	1.读防盗器ID
铃木	中国区	T-Touch SX4(天语SX4)	-2011	智能钥匙	/	○	○	/	1.读防盗器ID
铃木	中国区	T-Touch SX4(天语SX4)	-2011	旋钮智能钥匙	/	○	○	/	1.读防盗器ID
铃木	中国区	T-Touch SX4(天语SX4)	2012		△	△	△	/	
铃木	中国区	Vitara	1996-2008	机械钥匙	/	○	○	/	1.读取数据流
铃木	中国区	Vitara	2008-	智能钥匙	/	○	○	/	1.读防盗器ID
铃木	中国区	Wagon R	1998-	机械钥匙	/	○	○	/	1.读取数据流
铃木	亚洲区	Aerio			△	△	△	/	
铃木	亚洲区	Aerio Sedan			△	△	△	/	
铃木	亚洲区	Alto(奥拓)	2009-2014	机械钥匙	/	○	○	/	1.读防盗器ID
铃木	亚洲区	Baleno			△	△	△	/	
铃木	亚洲区	Carry			△	△	△	/	
铃木	亚洲区	Cervo			△	△	△	/	
铃木	亚洲区	Chevrolet Cruze			△	△	△	/	
铃木	亚洲区	Celerio	2014-2017	机械钥匙	○	○	○	/	1.读取钥匙数量
铃木	亚洲区	Ciaz			△	△	△	/	
铃木	亚洲区	Escudo			△	△	△	/	
铃木	亚洲区	Every			△	△	△	/	
铃木	亚洲区	Every Plus			△	△	△	/	
铃木	亚洲区	Grand Escudo			△	△	△	/	
铃木	亚洲区	Grand Vitara(超级维特拉)	2002-2005	机械钥匙	/	○	○	/	1.读取故障码 2.清除故障码 3.读取ECU系统编码
铃木	亚洲区	Grand Vitara(超级维特拉)	2009-	机械钥匙	/	○	○	/	1.读取数据流
铃木	亚洲区	Grand Vitara(超级维特拉)	2009-	机械钥匙	/	○	○	/	1.读取故障码 2.清除故障码 3.读取ECU系统编码
铃木	亚洲区	Hustler	2014-2017	智能钥匙	/	○	○	/	1.读防盗器ID
铃木	亚洲区	Ignis(英格尼斯)			△	△	△	/	
铃木	亚洲区	Jimny(吉姆尼)	1998-2017	机械钥匙	/	○	○	/	1.读取数据流
铃木	亚洲区	Jimny Sierra			△	△	△	/	

铃木	亚洲区	Jimny Wide			△	△	△	/	
铃木	亚洲区	Karimun Wagon R			△	△	△	/	
铃木	亚洲区	Kei			△	△	△	/	
铃木	亚洲区	Kizashi(凯泽西)		智能钥匙	/	○	○	/	1.读防盗器ID
铃木	亚洲区	LANDY	2016-	智能钥匙	○	○	○	/	
铃木	亚洲区	Landy C25			△	△	△	/	
铃木	亚洲区	Landy C26			△	△	△	/	
铃木	亚洲区	Landy C27			△	△	△	/	
铃木	亚洲区	Lapin	2008-2015	机械钥匙	/	○	○	/	1.读防盗器ID
铃木	亚洲区	Liana	2010-2016	机械钥匙	/	○	○	/	1.读取数据流
铃木	亚洲区	MR Wagon	2011-2016	机械钥匙	/	○	○	/	1.读防盗器ID
铃木	亚洲区	Palette	2008-2013	机械钥匙	/	○	○	/	1.读防盗器ID
铃木	亚洲区	Ritz			△	△	△	/	
铃木	亚洲区	SX4(天语)	2007-2013	机械钥匙	○	○	○	/	1.读取钥匙数量
铃木	亚洲区	SX4(天语)	2007-2013	智能钥匙	○	○	○	/	1.读取钥匙数量
铃木	亚洲区	SX4(天语)	2007-2013	旋钮智能钥匙	○	○	○	/	1.读取钥匙数量
铃木	亚洲区	SX4 S-Cross			△	△	△	/	
铃木	亚洲区	Solio			△	△	△	/	
铃木	亚洲区	Spacia			△	△	△	/	
铃木	亚洲区	Splash			△	△	△	/	
铃木	亚洲区	Swift(雨燕)	1989-2007	机械钥匙	/	○	○	/	1.读取数据流
铃木	亚洲区	Swift(雨燕)	1989-2007	机械钥匙	/	○	○	/	1.读取故障码 2.清除故障码 3.读取ECU系统编码
铃木	亚洲区	Swift(雨燕)	1989-2007	机械钥匙	○	○	○	/	1.读取钥匙数量
铃木	亚洲区	Swift(雨燕)	2006-2010	机械钥匙	/	○	○	/	1.读取故障码 2.清除故障码 3.读取ECU系统编码
铃木	亚洲区	Swift(雨燕)	2006-2010	机械钥匙	/	○	○	/	1.读取数据流
铃木	亚洲区	Swift(雨燕)	2006-2010	机械钥匙	/	○	○	/	1.读取ECU信息 2.读故障码 3.清除故障码 4.Live Data 5.特殊功能
铃木	亚洲区	Swift(雨燕)	2010-	机械钥匙	/	○	○	/	1.读取故障码 2.清除故障码 3.读取ECU系统编码
铃木	亚洲区	Swift Sports(雨燕 运动版)			△	△	△	/	
铃木	亚洲区	Twin			△	△	△	/	
铃木	亚洲区	Vitara(维特拉)			△	△	△	/	
铃木	亚洲区	Wagon R	2008-2017	机械钥匙	/	○	○	/	1.读防盗器ID
铃木	亚洲区	Wagon R	2008-2017	智能钥匙	/	○	○	/	1.读防盗器ID
铃木	亚洲区	Wagon R	2008-2017	旋钮智能钥匙	/	○	○	/	1.读防盗器ID
铃木	亚洲区	Wagon R Solio			△	△	△	/	
铃木	亚洲区	Wagon R+			△	△	△	/	
铃木	欧洲区	Alto	2000-2008	机械钥匙	/	○	○	/	1.读取数据流
铃木	欧洲区	Alto	2009-2014	机械钥匙	○	○	○	/	1.读取钥匙数量
铃木	欧洲区	Baleno	1995-2000	机械钥匙	/	○	○	/	1.读取数据流
铃木	欧洲区	Baleno	2014-	机械钥匙	/	○	○	/	1.读防盗器ID
铃木	欧洲区	Brezza	2016-	机械钥匙	/	○	○	/	1.读防盗器ID
铃木	欧洲区	Celerio	2015-2018	机械钥匙	/	○	○	/	1.读防盗器ID
铃木	欧洲区	Celerio	2015-2018	智能钥匙	/	○	○	/	1.读防盗器ID
铃木	欧洲区	Ciaz	2014-	机械钥匙	/	○	○	/	1.读防盗器ID
铃木	欧洲区	Grand Vitara	1998-2005	机械钥匙	/	○	○	/	1.读取数据流
铃木	欧洲区	Grand Vitara	2005-2007	机械钥匙	/	○	○	/	1.同步ECM 2.同步防盗模块
铃木	欧洲区	Grand Vitara	2005-2007	机械钥匙	/	○	○	/	1.读取故障码 2.清除故障码 3.读取ECU系统编码
铃木	欧洲区	Grand Vitara	2007-	机械钥匙	/	○	○	/	1.同步ECM 2.同步防盗模块
铃木	欧洲区	Grand Vitara	2007-	机械钥匙	/	○	○	/	1.读取故障码 2.清除故障码 3.读取ECU系统编码
铃木	欧洲区	Grand Vitara	2007-	机械钥匙	○	○	○	/	1.读取钥匙数量
铃木	欧洲区	Grand Vitara XL7	1998-2006	机械钥匙	/	○	○	○	1.读取数据流
铃木	欧洲区	Ignis	2000-2008	机械钥匙	/	○	○	/	1.读取数据流
铃木	欧洲区	Ignis	2000-2008	机械钥匙	/	○	○	/	1.读取ECU信息 2.读故障码 3.清除故障码 4.Live Data 5.特殊功能
铃木	欧洲区	Ignis	2016-2020	机械钥匙	/	○	○	/	1.读防盗器ID
铃木	欧洲区	Jimny	1999-2018	机械钥匙	/	○	○	/	1.读取数据流
铃木	欧洲区	Kizashi	2012-2014	智能钥匙	/	○	○	/	1.读防盗器ID
铃木	欧洲区	Liana	2001-2007	机械钥匙	/	○	○	/	1.读取数据流
铃木	欧洲区	S-Cross	2013	智能钥匙	/	○	○	/	1.读防盗器ID
铃木	欧洲区	S-Cross	2014-2019	机械钥匙	/	○	○	/	1.读防盗器ID
铃木	欧洲区	Samurai	1998-2008	机械钥匙	○	○	○	/	1.读取钥匙数量
铃木	欧洲区	Splash	2008-2015	机械钥匙	○	○	○	/	1.读取钥匙数量
铃木	欧洲区	Splash	2008-2015	智能钥匙	○	○	○	/	1.读取钥匙数量
铃木	欧洲区	Splash	2008-2015	旋钮智能钥匙	○	○	○	/	1.读取钥匙数量
铃木	欧洲区	Super Carry	2000-	机械钥匙	/	○	○	/	1.读取数据流

铃木	欧洲区	Swift	1989-2005	机械钥匙	/	○	○	/	1.读取数据流
铃木	欧洲区	Swift	2004-2007	机械钥匙	/	○	○	/	1.读取故障码 2.清除故障码 3.读取ECU系统编码
铃木	欧洲区	Swift	2004-2007	机械钥匙	/	○	○	/	1.读取ECU信息 2.读故障码 3.清除故障码 4.Live Data 5.特殊功能
铃木	欧洲区	Swift	2005-2010	机械钥匙	/	○	○	/	1.读取故障码 2.清除故障码 3.读取ECU系统编码
铃木	欧洲区	Swift	2005-2010	机械钥匙	/	○	○	/	1.读取ECU信息 2.读故障码 3.清除故障码 4.Live Data 5.特殊功能
铃木	欧洲区	Swift	2010-2012	机械钥匙	/	○	○	/	1.同步ECM 2.同步防盗模块
铃木	欧洲区	Swift	2010-2012	机械钥匙	○	○	○	/	1.读取钥匙数量
铃木	欧洲区	Swift	2011-2016	机械钥匙	/	○	○	/	1.读防盗器ID
铃木	欧洲区	Swift	2012-2014	智能钥匙	/	○	○	/	1.读防盗器ID
铃木	欧洲区	Swift	2016-2019	机械钥匙	/	○	○	/	1.读防盗器ID
铃木	欧洲区	SX4	2006-2013		△	△	△	/	
铃木	欧洲区	Vitara	1988-2002	机械钥匙	/	○	○	/	1.读取数据流
铃木	欧洲区	Vitara	2015-	机械钥匙	/	○	○	/	1.读防盗器ID
铃木	欧洲区	Vitara	2015-	智能钥匙	/	○	○	/	1.读防盗器ID
铃木	欧洲区	Wagon R	1993-2017		△	△	△	/	
铃木	欧洲区	X-90	1996-1998	机械钥匙	/	○	○	/	1.读取数据流
铃木	印度区	800	2007-2010	机械钥匙	/	○	○	/	1.读取数据流
铃木	印度区	A-Star	2008-2014	机械钥匙	○	○	○	/	1.读取钥匙数量
铃木	印度区	Alivio(启悦)		智能钥匙	/	○	○	/	1.读防盗器ID
铃木	印度区	Alto(奥拓)	2007-2010/05	机械钥匙	/	○	○	/	1.读取数据流
铃木	印度区	Alto(奥拓)	2010/06-		△	△	△	/	
铃木	印度区	Alto 800(奥拓 800)			△	△	△	/	
铃木	印度区	Alto K10(奥拓 K10)			△	△	△	/	
铃木	印度区	Baleno	2014-	机械钥匙	/	○	○	/	1.读防盗器ID
铃木	印度区	Baleno	2014-	智能钥匙	/	○	○	/	1.读防盗器ID
铃木	印度区	Brezza	2016-	机械钥匙	/	○	○	/	1.读防盗器ID
铃木	印度区	Celerio	2014-	机械钥匙	/	○	○	/	1.读防盗器ID
铃木	印度区	Ciaz	2014-	机械钥匙	/	○	○	/	1.读防盗器ID
铃木	印度区	Ciaz	2014-	智能钥匙	/	○	○	/	1.读防盗器ID
铃木	印度区	Dzire			△	△	△	/	
铃木	印度区	Eeco			△	△	△	/	
铃木	印度区	Ertiga	2013-	机械钥匙	/	○	○	/	1.读防盗器ID
铃木	印度区	Ertiga	2013-	智能钥匙	/	○	○	/	1.读防盗器ID
铃木	印度区	Esteen			△	△	△	/	
铃木	印度区	Grand Vitara(超级维特拉)	2002-2005	机械钥匙	/	○	○	/	1.读取数据流
铃木	印度区	Grand Vitara(超级维特拉)	2009-	机械钥匙	/	○	○	/	1.读取数据流
铃木	印度区	Grand Vitara(超级维特拉)	2009-	机械钥匙	/	○	○	/	1.读取故障码 2.清除故障码 3.读取ECU系统编码
铃木	印度区	Gypsy			△	△	△	/	
铃木	印度区	Ignis(英格尼斯)			△	△	△	/	
铃木	印度区	Kizashi(凯泽西)		智能钥匙	/	○	○	/	1.读防盗器ID
铃木	印度区	Karimun Wagon R			△	△	△	/	
铃木	印度区	Omni	2007-2013/08	机械钥匙	/	○	○	/	1.读取数据流
铃木	印度区	Omni	2013/09-	机械钥匙	○	○	○	/	1.读取钥匙数量
铃木	印度区	Ritz	2008-2016	机械钥匙	/	○	○	/	1.读取ECU信息 2.读故障码 3.清除故障码 4.Live Data 5.特殊功能
铃木	印度区	S-Cross(锋驭)	2013-	机械钥匙	/	○	○	/	1.读防盗器ID
铃木	印度区	S-Cross(锋驭)	2013-	智能钥匙	/	○	○	/	1.读防盗器ID
铃木	印度区	S-Spresso			△	△	△	/	
铃木	印度区	SX4(天语)	2006-2009	机械钥匙	○	○	○	/	1.读取钥匙数量
铃木	印度区	SX4(天语)	2010-2013	机械钥匙	○	○	○	/	1.读取钥匙数量
铃木	印度区	SX4(天语)	2010-2013	机械钥匙	/	○	○	/	1.同步ECM 2.同步防盗模块
铃木	印度区	Supper Carry			△	△	△	/	
铃木	印度区	Swift(雨燕)	2006-2009	机械钥匙	/	○	○	/	1.读取ECU信息 2.读故障码 3.清除故障码 4.Live Data 5.特殊功能
铃木	印度区	Swift(雨燕)	2006-2009	机械钥匙	/	○	○	/	1.读取故障码 2.清除故障码 3.读取ECU系统编码
铃木	印度区	Swift(雨燕)	2010-2013	机械钥匙	○	○	○	/	1.读取钥匙数量
铃木	印度区	Swift(雨燕)	2010-2013	机械钥匙	/	○	○	/	1.同步ECM 2.同步防盗模块
铃木	印度区	Swift(雨燕)	2013-	机械钥匙	/	○	○	/	1.读防盗器ID
铃木	印度区	Swift Dzire	2008-2009	机械钥匙	/	○	○	/	1.读取故障码 2.清除故障码 3.读取ECU系统编码
铃木	印度区	Swift Dzire	2010-2013	机械钥匙	○	○	○	/	1.读取钥匙数量

铃木	印度区	Swift Dzire	2010-2013	机械钥匙	/	○	○	/	1.同步ECM 2.同步防盗模块
铃木	印度区	Swift Dzire	2013-	机械钥匙	/	○	○	/	1.读防盗器ID
铃木	印度区	Van			△	△	△	/	
铃木	印度区	Versa			△	△	△	/	
铃木	印度区	Vitara(维特拉)		智能钥匙	/	○	○	/	1.读防盗器ID
铃木	印度区	Vitara Brezza			△	△	△	/	
铃木	印度区	Wagon R	2007-2010/05	机械钥匙	/	○	○	/	1.读取数据流
铃木	印度区	Wagon R	2010/06-	机械钥匙	○	○	○	/	1.读取钥匙数量
铃木	印度区	Zen			△	△	△	/	
铃木	印度区	Zen Estilo	2007-2009	机械钥匙	/	○	○	/	1.读取数据流
铃木	印度区	Zen Estilo	2010-	机械钥匙	○	○	○	/	1.读取钥匙数量
铃木	北美区	Aerio			△	△	△	/	
铃木	北美区	Baleno			△	△	△	/	
铃木	北美区	Ciaz			△	△	△	/	
铃木	北美区	Equator	2008-2012	机械钥匙	△	○	○	○	
铃木	北美区	Esteem 1600			△	△	△	/	
铃木	北美区	Esteem 1800			△	△	△	/	
铃木	北美区	Forenza			△	△	△	/	
铃木	北美区	Grand Vitara(超级维特拉)	2007-2009	机械钥匙	/	○	○	○	
铃木	北美区	Grand Vitara XL7(超级维特拉 XL7)		机械钥匙	/	○	○	○	
铃木	北美区	Karimun Wagon R			△	△	△	/	
铃木	北美区	Kizashi(凯泽西)		智能钥匙	/	○	○	/	1.读防盗器ID
铃木	北美区	Reno			△	△	△	/	
铃木	北美区	SX4(天语)			△	△	△	/	
铃木	北美区	Swift+			△	△	△	/	
铃木	北美区	Vitara(维特拉)			△	△	△	/	
铃木	北美区	XL7	2007-2009	机械钥匙	/	○	○	○	
铃木	南美区	Alto	2010-2014	机械钥匙	○	○	○	/	1.读取钥匙数量
铃木	南美区	Baleno	2014-	机械钥匙	/	○	○	/	1.读防盗器ID
铃木	南美区	Brezza	2016-	机械钥匙	/	○	○	/	1.读防盗器ID
铃木	南美区	Celerio	2014-	机械钥匙	○	○	○	/	1.读取钥匙数量
铃木	南美区	Ciaz	2014-	机械钥匙	/	○	○	/	1.读防盗器ID
铃木	南美区	Ertiga	2013-	机械钥匙	/	○	○	/	1.读防盗器ID
铃木	南美区	Grand Vitara	1998-2001	机械钥匙	○	○	○	/	1.读取钥匙数量
铃木	南美区	Grand Vitara	2008-	机械钥匙	○	○	○	/	1.读取钥匙数量
铃木	南美区	Grand Vitara	2008-	机械钥匙	/	○	○	/	1.读取故障码 2.清除故障码 3.读取ECU系统编码
铃木	南美区	Grand Vitara XL7	2007-2009	机械钥匙	/	○	○	○	
铃木	南美区	Ignis	2018-2020	机械钥匙	/	○	○	/	1.读防盗器ID
铃木	南美区	S-Cross	2013-	机械钥匙	/	○	○	/	1.读防盗器ID
铃木	南美区	S-Cross	2013-	智能钥匙	/	○	○	/	1.读防盗器ID
铃木	南美区	Swift	2008	机械钥匙	/	○	○	/	1.读取故障码 2.清除故障码 3.读取ECU系统编码
铃木	南美区	Swift	2009-2016	机械钥匙	/	○	○	/	1.读防盗器ID
铃木	南美区	Swift	2009-2016	机械钥匙	/	○	○	/	1.读取故障码 2.清除故障码 3.读取ECU系统编码
铃木	南美区	Swift	2009-2016	智能钥匙	/	○	○	/	1.读防盗器ID
铃木	南美区	Swift Dzire	2013-	机械钥匙	/	○	○	/	1.读防盗器ID
铃木	南美区	SX4	2010-2013	机械钥匙	○	○	○	/	1.读取钥匙数量
铃木	南美区	Vitara	2015-	机械钥匙	/	○	○	/	1.读防盗器ID
铃木	南美区	Vitara	2015-	智能钥匙	/	○	○	/	1.读防盗器ID
铃木	南美区	Vitara	2015-	旋钮智能钥匙	/	○	○	/	1.读防盗器ID
铃木	新西兰	Escudo	2005-2013	机械钥匙	/	○	○	/	1.同步ECM 2.同步防盗模块
铃木	新西兰	Swift	2004-2010	机械钥匙	/	○	○	/	1.读取故障码 2.清除故障码 3.读取ECU系统编码
铃木	加拿大	Equator	2008-2012	机械钥匙	△	○	○	○	
铃木	加拿大	Grand Vitara	2007-2009	机械钥匙	/	○	○	○	
铃木	加拿大	Kizashi	2010-2014	智能钥匙	/	○	○	/	1.读防盗器ID
铃木	澳洲区	Alto	2010-2013	机械钥匙	○	○	○	/	1.读取钥匙数量
铃木	澳洲区	Baleno	1999-2001	机械钥匙	/	○	○	/	1.读取数据流
铃木	澳洲区	Baleno	2016-	机械钥匙	/	○	○	/	1.读防盗器ID
铃木	澳洲区	Celerio	2014-2017	机械钥匙	/	○	○	/	1.读防盗器ID
铃木	澳洲区	Grand Vitara	1998-2005	机械钥匙	/	○	○	/	1.读取数据流
铃木	澳洲区	Grand Vitara	2005-2013		△	△	△	/	
铃木	澳洲区	Grand Vitara	2011-	机械钥匙	○	○	○	/	1.读取钥匙数量
铃木	澳洲区	Grand Vitara	2011-	智能钥匙	/	○	○	/	1.读防盗器ID
铃木	澳洲区	Grand Vitara XL7	2001-2006	机械钥匙	/	○	○	/	1.读取数据流
铃木	澳洲区	Ignis	2000-2005	机械钥匙	/	○	○	/	1.读取数据流
铃木	澳洲区	Ignis	2016-2020	机械钥匙	/	○	○	/	1.读防盗器ID
铃木	澳洲区	Jimny	1998-2018	机械钥匙	/	○	○	/	1.读取数据流
铃木	澳洲区	Kizashi	2010-2016	智能钥匙	/	○	○	/	1.读防盗器ID
铃木	澳洲区	Liana	2001-2007	机械钥匙	/	○	○	/	1.读取数据流 2.钥匙编程 3.清除钥匙

铃木	澳洲区	S-Cross	2013-2016	机械钥匙	/	○	○	/	1.读防盗器ID
铃木	澳洲区	S-Cross	2013-2016	智能钥匙	/	○	○	/	1.读防盗器ID
铃木	澳洲区	Swift	2004-2010	机械钥匙	/	○	○	/	1.读取故障码 2.清除故障码 3.读取ECU系统编码
铃木	澳洲区	Swift	2011-2017	机械钥匙	/	○	○	/	1.读防盗器ID
铃木	澳洲区	Swift	2011-2017	智能钥匙	/	○	○	/	1.读防盗器ID
铃木	澳洲区	Swift	2017-	机械钥匙	/	○	○	/	1.读防盗器ID
铃木	澳洲区	Swift Dzire			△	△	△	/	
铃木	澳洲区	SX4	2006-2015	机械钥匙	○	○	○	/	1.读取钥匙数量
铃木	澳洲区	SX4	2006-2015	智能钥匙	○	○	○	/	1.读取钥匙数量
铃木	澳洲区	SX4	2006-2015	旋钮智能钥匙	○	○	○	/	1.读取钥匙数量
铃木	澳洲区	Vitara	1988-2002	机械钥匙	/	○	○	/	1.读取数据流
铃木	澳洲区	Vitara	2015-	机械钥匙	/	○	○	/	1.读防盗器ID
铃木	澳洲区	Vitara	2015-	智能钥匙	/	○	○	/	1.读防盗器ID
铃木	中东区	Alto	2009-2014	机械钥匙	○	○	○	/	1.读取钥匙数量
铃木	中东区	Ignis	2000-2008	机械钥匙	/	○	○	/	1.读取数据流
铃木	中东区	Kizashi	2012-2014	智能钥匙	/	○	○	/	1.读防盗器ID
铃木	中东区	Splash	2010-2015	机械钥匙	○	○	○	/	1.读取钥匙数量
铃木	中东区	Swift	2014-	机械钥匙	/	○	○	/	1.读防盗器ID
铃木	中东区	SX4	2010-2013	机械钥匙	○	○	○	/	1.读取钥匙数量
铃木	非洲区	Alto	2009-2014	机械钥匙	○	○	○	/	1.读取钥匙数量
铃木	非洲区	Celerio	2015-2018	机械钥匙	/	○	○	/	1.读防盗器ID
铃木	非洲区	Escudo	2006-2013		△	△	△	/	
铃木	非洲区	Grand Vitara	2008-	机械钥匙	○	○	○	/	1.读取钥匙数量
铃木	非洲区	Swift	2008-2014	机械钥匙	○	○	○	/	1.读取钥匙数量
铃木	非洲区	Swift	2008-2014	智能钥匙	○	○	○	/	1.读取钥匙数量
铃木	非洲区	Swift	2017-	机械钥匙	/	○	○	/	1.读防盗器ID