



深圳市朗仁科技有限公司
Shenzhen Xtooltech Co., Ltd

斯威汽车防盗功能表 V26.11

符号说明: ○: 全部支持通过OBD直接做 △: 部分支持通过OBD直接做 □: 全部支持 (拆防盗模块)
 ●: 全部支持通过OBD直接做 (需要配件) ▲: 部分支持通过OBD直接做 (需要配件) ■: 部分支持 (拆防盗模块)
 ×: 不支持 /: 不需要 ◎: 有条件支持

品牌	车型	年份/类型	钥匙类型	读取密码	增加钥匙	全丢匹配	遥控匹配	其它功能
斯威汽车	X3		机械钥匙	/	○	○	○	1. 读遥控数量
斯威汽车	X3		智能钥匙	/	○	○	/	1. 写VIN码到发动机 2. 读钥匙数量
斯威汽车	X7		机械钥匙	/	○	○	○	1. 匹配防盗器 2. 读EMS SK 3. 读IMMO SK 4. 读钥匙数量
斯威汽车	X7		智能钥匙	/	○	○	/	1. 读钥匙数量 2. 匹配PEPS 3. 匹配电子转向柱ESCL 4. 写VIN码到发动机 5. 写SK码到发动机 6. 从发动机读取SK码 7. 从PEPS读取SK码
斯威汽车	G01		机械钥匙	/	○	○	○	1. 读钥匙状态(机械钥匙专用) 2. 全新系统匹配 3. 车身电脑匹配 4. 发动机电脑匹配 5. 转向柱锁匹配(智能钥匙专用)
斯威汽车	G01		智能钥匙	/	○	○	/	1. 读钥匙状态(机械钥匙专用) 2. 全新系统匹配 3. 车身电脑匹配 4. 发动机电脑匹配 5. 转向柱锁匹配(智能钥匙专用)
斯威汽车	G05		机械钥匙	/	○	○	○	1. 写VIN码 2. 读取钥匙数量 3. 更换BCM匹配
斯威汽车	G05		智能钥匙	/	○	○	/	1. 写VIN码 2. 读取钥匙数量 3. 转向柱锁匹配 4. 更换整套系统或PEPS匹配