



深圳市朗仁科技有限公司

Shenzhen Xtooltech Co., Ltd

大众防盗功能表 V28.15

符号说明： ○：全部支持通过OBD直接做 △：部分支持通过OBD直接做 □：全部支持（拆防盗模块）
 ●：全部支持通过OBD直接做（需要配件） ▲：部分支持通过OBD直接做（需要配件） ■：部分支持（拆防盗模块）
 ×：不支持 /：不需要 ◎：有条件支持

品牌	地区	车型	年份	读取密码	增加钥匙	全丢匹配	遥控匹配	其它功能
大众	欧洲	Amarok (2H/SD) 2010	2010-2011	○	●	●	○	1. 读仪表信息 2. 防盗状态 3. 复位仪表
大众	欧洲	Amarok (2H/SD) 2010	2012-2015	○	●	●	○	1. 读仪表信息 2. 防盗状态 3. 复位仪表
大众	欧洲	Amarok (2H/SD) 2010	2015-	△	△	△	△	1. 读仪表信息 2. 防盗状态 3. 复位仪表
大众	欧洲	Arteon (3H) 2017	2017-	/	●	×	/	1. 读仪表信息 2. 防盗状态 3. 复位仪表
大众	欧洲	Atlas 2018	2018	/	●	×	/	1. 读仪表信息 2. 防盗状态 3. 复位仪表
大众	欧洲	甲壳虫 (1C/9C/1Y) 1998	1998-2011	■	△	△	△	
大众	欧洲	甲壳虫 (16/AT) 2012	2012-2016	○	●	●	○	1. 读仪表信息 2. 防盗状态 3. 复位仪表
大众	欧洲	甲壳虫 (16/AT) 2016	2016-	×	×	×	×	
大众	欧洲	宝来 (1J) 1999	1999-2005	○	○	○	○	
大众	欧洲	开迪 (9K) 2004	-2004	■	△	△	△	
大众	欧洲	开迪 (2K) 2004	2004-2010	○	●	●	○	1. 读仪表信息 2. 防盗状态 3. 复位仪表

大众	欧洲	开迪 (2K/SE) 2010	2010-2011	○	●	●	○	1. 读仪表信息 2. 防盗状态 3. 复位仪表
大众	欧洲	开迪 (2K/SE) 2010	2012-2014	○	●	●	○	1. 读仪表信息 2. 防盗状态 3. 复位仪表
大众	欧洲	开迪 (2K/SE) 2010	2014/6-2015	○	●	●	○	1. 读仪表信息 2. 防盗状态 3. 复位仪表
大众	欧洲	开迪 (2K) 2016	2016-	○	●	●	○	1. 读仪表信息 2. 防盗状态 3. 复位仪表
大众	欧洲	Crafter (SY) 2017	2017-	/	○	×	/	1. 读仪表信息 2. 防盗状态 3. 复位仪表
大众	欧洲	EOS (1F/AH) 2006	2006-2008	○	●	●	○	1. 读仪表信息 2. 防盗状态 3. 复位仪表
大众	欧洲	EOS (1F/AH) 2006	2011-2012	○	●	●	○	1. 读仪表信息 2. 防盗状态 3. 复位仪表
大众	欧洲	EOS (1F/AH) 2006	2012-2014/6	○	●	●	○	1. 读仪表信息 2. 防盗状态 3. 复位仪表
大众	欧洲	EOS (1F/AH) 2006	2014/6-	○	●	●	○	1. 读仪表信息 2. 防盗状态 3. 复位仪表
大众	欧洲	福克斯 非洲 (5Z) 2004	2004-2010	△	△	△	△	
大众	欧洲	福克斯 欧洲 (5Z) 2005	2005-2012	△	△	△	△	
大众	欧洲	高尔夫PLUS (1K) 2004	2004-2009	○	●	●	○	1. 读仪表信息 2. 防盗状态 3. 复位仪表
大众	欧洲	高尔夫PLUS (1K) 2004	2009-2011	○	●	●	○	1. 读仪表信息 2. 防盗状态 3. 复位仪表

大众	欧洲	高尔夫PLUS (1K) 2004	2011-2012	○	●	●	○	1. 读仪表信息 2. 防盗状态 3. 复位仪表
大众	欧洲	高尔夫PLUS (1K) 2004	2012-2014	○	●	●	○	1. 读仪表信息 2. 防盗状态 3. 复位仪表
大众	欧洲	高尔夫嘉旅 (AU) 2013	2013/6-	/	●	×	/	1. 读仪表信息 2. 防盗状态 3. 复位仪表
大众	欧洲	高尔夫 电动车 (AU) 2013	2013/6-	/	●	×	/	1. 读仪表信息 2. 防盗状态 3. 复位仪表
大众	欧洲	高尔夫6 Estate (AJ)	2010-2012	○	●	●	○	1. 读仪表信息 2. 防盗状态 3. 复位仪表
大众	欧洲	高尔夫 (1J) 1998	1998-2007	△	△	△	△	
大众	欧洲	高尔夫 (1K) 2004	2004-2009	○	●	●	○	1. 读仪表信息 2. 防盗状态 3. 复位仪表
大众	欧洲	高尔夫 (1K) 2009	2009-2011	○	●	●	○	1. 读仪表信息 2. 防盗状态 3. 复位仪表
大众	欧洲	高尔夫 (1K) 2009	2011-2012	○	●	●	○	1. 读仪表信息 2. 防盗状态 3. 复位仪表
大众	欧洲	高尔夫 (1K) 2009	2012-2014	○	●	●	○	1. 读仪表信息 2. 防盗状态 3. 复位仪表
大众	欧洲	高尔夫 (AU) 2013	2013/6-	/	●	×	/	1. 读仪表信息 2. 防盗状态 3. 复位仪表
大众	欧洲	捷达 (1K) 2006	2006-2011	○	●	●	○	1. 读仪表信息 2. 防盗状态 3. 复位仪表

大众	欧洲	捷达 (16/AJ)	2011-2012	○	●	●	○	1. 读仪表信息 2. 防盗状态 3. 复位仪表
大众	欧洲	捷达 (16/AJ)	2012	○	●	●	○	1. 读仪表信息 2. 防盗状态 3. 复位仪表
大众	欧洲	捷达 (16/AJ)	2013-2014	○	●	●	○	1. 读仪表信息 2. 防盗状态 3. 复位仪表
大众	欧洲	捷达 (16/AJ)	2014-	○	●	●	○	1. 读仪表信息 2. 防盗状态 3. 复位仪表
大众	欧洲	帕萨特CC (3C/AN) 2008	2008-2017	□	□	□	○	1. 解锁48钥匙 2. 解锁46钥匙 3. 48芯片写启动
大众	欧洲	帕萨特Estate (3C/AN) 2008	2010-2011	□	□	□	○	1. 解锁48钥匙 2. 解锁46钥匙 3. 48芯片写启动
大众	欧洲	帕萨特R36 (3C/AN)	2010-2011	□	□	□	○	1. 解锁48钥匙 2. 解锁46钥匙 3. 48芯片写启动
大众	欧洲	帕萨特 (3B) 2001	2001-2005	△	△	△	△	
大众	欧洲	帕萨特 (3C/AN) 2005	2005-2010	□	□	□	○	1. 解锁48钥匙 2. 解锁46钥匙 3. 48芯片写启动
大众	欧洲	帕萨特 (3C/AN) 2015	2015/6-	/	●	×	/	1. 读仪表信息 2. 防盗状态 3. 复位仪表
大众	欧洲	帕萨特 (A3) 2011	2010-2012	○	●	●	○	1. 读仪表信息 2. 防盗状态 3. 复位仪表
大众	欧洲	帕萨特 (A3) 2011	2013-2014/5	○	●	●	○	1. 读仪表信息 2. 防盗状态 3. 复位仪表

大众	欧洲	帕萨特 (A3) 2011	2014/6-	○	●	●	○	1. 读仪表信息 2. 防盗状态 3. 复位仪表
大众	欧洲	辉腾 (3D) 2002	2002-2016	×	×	×	×	
大众	欧洲	辉腾 (3E) 2016	2016-	/	●	×	/	
大众	欧洲	波罗 中国 (9N) 2004	2004-2009	△	△	△	△	
大众	欧洲	俄罗斯/印度 (60/61) 2	2015-	○	●	●	○	1. 读仪表信息 2. 防盗状态 3. 复位仪表
大众	欧洲	波罗 (60/61/6R/A7) 2010	2010-2011	○	●	●	○	1. 读仪表信息 2. 防盗状态 3. 复位仪表
大众	欧洲	波罗 (60/61/6R/A7) 2010	2012-2014	○	●	●	○	1. 读仪表信息 2. 防盗状态 3. 复位仪表
大众	欧洲	波罗 (6R) 2015	2015-	/	●	×	/	1. 读仪表信息 2. 防盗状态 3. 复位仪表
大众	欧洲	波罗 (9N) 2001	2001-2009	△	△	△	△	
大众	欧洲	波罗 Lim (9N) 2004	2004-2006	△	△	△	△	
大众	欧洲	尚酷 (13/AB) 2009	2009-2010	○	●	●	○	1. 读仪表信息 2. 防盗状态 3. 复位仪表
大众	欧洲	尚酷 (13/AB) 2009	2011-2012	○	●	●	○	1. 读仪表信息 2. 防盗状态 3. 复位仪表
大众	欧洲	尚酷 (13/AB) 2009	2013-2014	○	●	●	○	1. 读仪表信息 2. 防盗状态 3. 复位仪表
大众	欧洲	尚酷 (13/AB) 2009	2015-	○	●	●	○	1. 读仪表信息 2. 防盗状态 3. 复位仪表
大众	欧洲	夏朗 (7M) 2001	2001-2010	△	△	△	△	
大众	欧洲	夏朗 (7N) 2010	2010-2011	○	●	●	○	1. 读仪表信息 2. 防盗状态 3. 复位仪表

大众	欧洲	夏朗 (7N) 2010	2012-2014	○	●	●	○	1. 读仪表信息 2. 防盗状态 3. 复位仪表
大众	欧洲	夏朗 (7N) 2010	2014-	○	●	●	○	1. 读仪表信息 2. 防盗状态 3. 复位仪表
大众	欧洲	夏朗 (7N) 2016	2016-	/	●	×	/	1. 读仪表信息 2. 防盗状态 3. 复位仪表
大众	欧洲	探歌	2018-	/	●	×	/	1. 读仪表信息 2. 防盗状态 3. 复位仪表
大众	欧洲	途观 (5N) 2016	2016	/	●	×	/	1. 读仪表信息 2. 防盗状态 3. 复位仪表
大众	欧洲	途观 (5N/AX) 2008	2008-2009	○	●	●	○	1. 读仪表信息 2. 防盗状态 3. 复位仪表
大众	欧洲	途观 (5N/AX) 2008	2010	○	●	●	○	1. 读仪表信息 2. 防盗状态 3. 复位仪表
大众	欧洲	途观 (5N/AX) 2008	2011-2012	○	●	●	○	1. 读仪表信息 2. 防盗状态 3. 复位仪表
大众	欧洲	途观 (5N/AX) 2008	2013-2014/6	○	●	●	○	1. 读仪表信息 2. 防盗状态 3. 复位仪表
大众	欧洲	途观 (5N/AX) 2008	2014/6-	○	●	●	○	1. 读仪表信息 2. 防盗状态 3. 复位仪表
大众	欧洲	途锐 (7L) 2003	2003-2010	×	×	×	×	
大众	欧洲	途锐 (7P/A9/BP) 2010	2010-2018	/	●	×	/	1. 解锁OEM钥匙 2. 防盗状态 3. 清除故障码

大众	欧洲	途安 (1T) 2003	2003-2008	○	●	●	○	1. 读仪表信息 2. 防盗状态 3. 复位仪表
大众	欧洲	途安 (1T) 2003	2009-2011	○	●	●	○	1. 读仪表信息 2. 防盗状态 3. 复位仪表
大众	欧洲	途安 (1T) 2011	2011-2016	○	●	●	○	1. 读仪表信息 2. 防盗状态 3. 复位仪表
大众	欧洲	途安 (1T) 2016	2016-	/	●	×	/	1. 读仪表信息 2. 防盗状态 3. 复位仪表
大众	欧洲	T5/迈特威 (7H/7J) 2003	2003-2009	△	△	△	△	
大众	欧洲	T5/迈特威 (7H/7J) 2010	2010-2011	○	●	●	○	1. 读仪表信息 2. 防盗状态 3. 复位仪表
大众	欧洲	T5/迈特威 (7H/7J) 2010	2012	○	●	●	○	1. 读仪表信息 2. 防盗状态 3. 复位仪表
大众	欧洲	T5/迈特威 (7H/7J) 2010	2013-2014/5	○	●	●	○	1. 读仪表信息 2. 防盗状态 3. 复位仪表
大众	欧洲	T5/迈特威 (7H/7J) 2010	2014/6-	○	●	●	○	1. 读仪表信息 2. 防盗状态 3. 复位仪表
大众	欧洲	UP! (AA) 2012	2012-	○	●	●	○	1. 读仪表信息 2. 防盗状态 3. 复位仪表
大众	墨西哥	甲壳虫 (1C/1Y) 1998	1998-2011	■	△	△	△	
大众	墨西哥	甲壳虫 (16/AT) 2012	2012-2016	○	●	●	○	1. 读仪表信息 2. 防盗状态 3. 复位仪表
大众	墨西哥	甲壳虫 (16/AT) 2016	2016-	×	×	×	×	

大众	墨西哥	GTI 2012	2012	○	●	●	○	1. 读仪表信息 2. 防盗状态 3. 复位仪表
大众	墨西哥	高尔夫 (AJ) 2010	2010-2011	○	●	●	○	1. 读仪表信息 2. 防盗状态 3. 复位仪表
大众	墨西哥	高尔夫 (AJ) 2010	2011-2012	○	●	●	○	1. 读仪表信息 2. 防盗状态 3. 复位仪表
大众	墨西哥	高尔夫 (AJ) 2010	2012-2014	○	●	●	○	1. 读仪表信息 2. 防盗状态 3. 复位仪表
大众	墨西哥	高尔夫 (AU) 2014	2014-	/	●	×	/	1. 读仪表信息 2. 防盗状态 3. 复位仪表
大众	墨西哥	高尔夫 电动车 (AU) 2014	2014-	/	●	×	/	1. 读仪表信息 2. 防盗状态 3. 复位仪表
大众	墨西哥	高尔夫 /Rabbit (1K) 2004	2004-2009	○	●	●	○	1. 读仪表信息 2. 防盗状态 3. 复位仪表
大众	墨西哥	捷达 (16/AJ) 2011	2011-2012	○	●	●	○	1. 读仪表信息 2. 防盗状态 3. 复位仪表
大众	墨西哥	捷达 (16/AJ) 2011	2012	○	●	●	○	1. 读仪表信息 2. 防盗状态 3. 复位仪表
大众	墨西哥	捷达 (16/AJ) 2011	2013-2014	○	●	●	○	1. 读仪表信息 2. 防盗状态 3. 复位仪表
大众	墨西哥	捷达 (16/AJ) 2011	2014-	○	●	●	○	1. 读仪表信息 2. 防盗状态 3. 复位仪表
大众	墨西哥	捷达 (1K) 2005	2005-2010	○	●	●	○	1. 读仪表信息 2. 防盗状态 3. 复位仪表

大众	墨西哥	捷达 (9M) 1999	2005-2010	△	△	△	△	
大众	南美洲	Amarok (2H) 2010	2010-2011	○	●	●	○	1. 读仪表信息 2. 防盗状态 3. 复位仪表
大众	南美洲	Amarok (2H) 2010	2012-2015	○	●	●	○	1. 读仪表信息 2. 防盗状态 3. 复位仪表
大众	南美洲	Amarok (2H) 2010	2015-	○	●	●	○	1. 读仪表信息 2. 防盗状态 3. 复位仪表
大众	南美洲	宝来 (9M) 2008	2008-	△	△	△	△	
大众	南美洲	宝来GLi (1K) 2004	2004-2009	○	●	●	○	1. 读仪表信息 2. 防盗状态 3. 复位仪表
大众	南美洲	福克斯 (5Z) 2004	2004-2013	△	△	△	△	
大众	南美洲	福克斯 (5Z) 2014	2013-	○	●	●	○	1. 读仪表信息 2. 防盗状态 3. 复位仪表
大众	南美洲	高尔County (5X) 2000	2000-2006	△	△	△	△	
大众	南美洲	高尔 (5U) 2009	2009-2012	△	△	△	△	
大众	南美洲	高尔 (5U) 2012	2012	■	△	△	△	
大众	南美洲	高尔 (5U) 2013	2013-	△	△	△	△	
大众	南美洲	高尔 (5W) 2006	2006-2012	○	●	●	○	1. 读仪表信息 2. 防盗状态 3. 复位仪表
大众	南美洲	高尔夫 (1J/BE) 2008	2008-2014	△	△	△	△	
大众	南美洲	高尔夫 (AU) 2014	2014-	/	●	×	/	1. 读仪表信息 2. 防盗状态 3. 复位仪表
大众	南美洲	帕拉蒂 (5W) 2006	2006-2012	×	×	×	×	
大众	南美洲	帕拉蒂 (5X) 2000	2000-2006	△	△	△	△	
大众	南美洲	波罗 (6S) 2010	2010-2014	△	△	△	△	
大众	南美洲	波罗 (9A/9N) 2003	2003-2010	△	△	△	△	
大众	南美洲	Saveriro (5U) 2009	2009-2012	×	×	×	×	
大众	南美洲	Saveriro (5U) 2013	2013-	△	△	△	△	
大众	南美洲	速安 (5Z) 2006	2006-2010	△	△	△	△	

大众	南美洲	速安 (5Z) 2011	2011-	×	×	×	×	
大众	南美洲	途观 (5N) 2008	2008-2009	○	●	●	○	1. 读仪表信息 2. 防盗状态 3. 复位仪表
大众	南美洲	途观 (5N) 2008	2010-2012	○	●	●	○	1. 读仪表信息 2. 防盗状态 3. 复位仪表
大众	南美洲	UP!/crose UP! (12) 2014	2014-	○	●	●	○	1. 读仪表信息 2. 防盗状态 3. 复位仪表
大众	美国	帕萨特 (A3) 2011	2010-2012	○	●	●	○	1. 读仪表信息 2. 防盗状态 3. 复位仪表
大众	美国	帕萨特 (A3) 2011	2013-2014/5	○	●	●	○	1. 读仪表信息 2. 防盗状态 3. 复位仪表
大众	美国	帕萨特 (A3) 2011	2014/6-	○	●	●	○	1. 读仪表信息 2. 防盗状态 3. 复位仪表
上海大众	中国	凌度 (BM) 2015	2014-	/	●	×	/	1. 读仪表信息 2. 防盗状态 3. 复位仪表
上海大众	中国	朗逸 (18) 2008	2008-2013	○	●	●	○	1. 读仪表信息 2. 防盗状态 3. 复位仪表
上海大众	中国	朗逸 (18) 2012	2013-2015	○	●	●	○	1. 读仪表信息 2. 防盗状态 3. 复位仪表
上海大众	中国	朗逸 (18) 2012	2016-	○	●	●	○	1. 读仪表信息 2. 防盗状态 3. 复位仪表
上海大众	中国	帕萨特 (9F) 1999	1999-2005	△	△	△	△	
上海大众	中国	帕萨特 (A4) 2011	2005-2012	△	△	△	△	
上海大众	中国	帕萨特 (A4) 2011	2011-2014	○	●	●	○	1. 读仪表信息 2. 防盗状态 3. 复位仪表

上海大众	中国	帕萨特 (A4) 2011	2015-2016	○	●	●	○	1. 读仪表信息 2. 防盗状态 3. 复位仪表
上海大众	中国	帕萨特 (A4) 2011	2016-	△	△	△	△	
上海大众	中国	辉腾 (3E) 2017	2016-	/	●	×	/	
上海大众	中国	波罗GTI	2012-2015	○	●	●	○	1. 读仪表信息 2. 防盗状态 3. 复位仪表
上海大众	中国	波罗 (62) 2011	2011-2013	○	●	●	○	1. 读仪表信息 2. 防盗状态 3. 复位仪表
上海大众	中国	波罗 (62) 2011	2013-2016	○	●	●	○	1. 读仪表信息 2. 防盗状态 3. 复位仪表
上海大众	中国	波罗 (62) 2011	2016-	○	●	●	○	1. 读仪表信息 2. 防盗状态 3. 复位仪表
上海大众	中国	波罗 (9J) 2002	2002-2012	△	△	△	△	
上海大众	中国	桑塔纳 (33) 2005	2004-2013	■	△	△	△	
上海大众	中国	桑塔纳 (BR) 2013	2013-2015	○	●	●	○	1. 读仪表信息 2. 防盗状态 3. 复位仪表
上海大众	中国	桑塔纳 (BR) 2013	2016-	○	●	●	○	1. 读仪表信息 2. 防盗状态 3. 复位仪表
上海大众	中国	途昂 (0A) 2017	2017-	/	●	×	/	1. 读仪表信息 2. 防盗状态 3. 复位仪表
上海大众	中国	途观 (59) 2010	2009-2011	○	●	●	○	1. 读仪表信息 2. 防盗状态 3. 复位仪表
上海大众	中国	途观 (59) 2010	2011-2012	○	●	●	○	1. 读仪表信息 2. 防盗状态 3. 复位仪表

上海大众	中国	途观 (59) 2010	2013-2014	○	●	●	○	1. 读仪表信息 2. 防盗状态 3. 复位仪表
上海大众	中国	途观 (59) 2010	2014/6-	○	●	●	○	1. 读仪表信息 2. 防盗状态 3. 复位仪表
上海大众	中国	途观 (0T) 2017	2017-	/	●	×	/	1. 读仪表信息 2. 防盗状态 3. 复位仪表
上海大众	中国	途安 (9R) 2003	2003-2010	○	●	●	○	1. 读仪表信息 2. 防盗状态 3. 复位仪表
上海大众	中国	途安 (9R) 2003	2010-2011	○	●	●	○	1. 读仪表信息 2. 防盗状态 3. 复位仪表
上海大众	中国	途安 (9R) 2011	2011-2019	○	●	●	○	1. 读仪表信息 2. 防盗状态 3. 复位仪表
上海大众	中国	途安 (0R) 2016	2016-	/	●	×	/	1. 读仪表信息 2. 防盗状态 3. 复位仪表
一汽大众	中国	新宝来 (15) 2008	2008-2012	○	●	●	○	1. 读仪表信息 2. 防盗状态 3. 复位仪表
一汽大众	中国	新宝来 (15) 2008	2013-2015	○	●	●	○	1. 读仪表信息 2. 防盗状态 3. 复位仪表
一汽大众	中国	新宝来 (15) 2008	2015-2018	○	●	●	○	1. 读仪表信息 2. 防盗状态 3. 复位仪表
一汽大众	中国	新宝来 (15) 2008	2018-	/	●	×	/	1. 读仪表信息 2. 防盗状态 3. 复位仪表
一汽大众	中国	宝来 (1J) 1999	1999-2008	△	△	△	△	

一汽大众	中国	开迪 (2K) 2006	2005-2008	○	●	●	○	1. 读仪表信息 2. 防盗状态 3. 复位仪表
一汽大众	中国	高尔夫嘉旅 (5G/0S) 2013	2013-	/	●	×	/	1. 读仪表信息 2. 防盗状态 3. 复位仪表
一汽大众	中国	高尔夫 (1J) 2003	2003-2008	△	△	△	△	
一汽大众	中国	高尔夫 (5K) 2009	2009-2014	○	●	●	○	1. 读仪表信息 2. 防盗状态 3. 复位仪表
一汽大众	中国	高尔夫 (5G) 2013	2013-	/	●	×	/	1. 读仪表信息 2. 防盗状态 3. 复位仪表
一汽大众	中国	捷达 (1G) 2006	2006-2009	△	△	△	△	
一汽大众	中国	捷达 (1G) 2006	2010-2013	△	△	△	△	
一汽大众	中国	捷达 (BS) 2013	2013-2015	○	●	●	○	1. 读仪表信息 2. 防盗状态 3. 复位仪表
一汽大众	中国	捷达 (BS) 2013	2016-	○	●	●	○	1. 读仪表信息 2. 防盗状态 3. 复位仪表
一汽大众	中国	迈腾/CC (3C) 2006	2007-2015	○	□	□	○	1. 读仪表信息 2. 防盗状态 3. 复位仪表
一汽大众	中国	迈腾/CC (3C) 2006	2016-	/	□	×	/	1. 读仪表信息 2. 防盗状态 3. 复位仪表
一汽大众	中国	速腾 (1K) 2006	2006-2011	○	●	●	○	1. 读仪表信息 2. 防盗状态 3. 复位仪表
一汽大众	中国	速腾 (1K) 2012	2011-2012	○	●	●	○	1. 读仪表信息 2. 防盗状态 3. 复位仪表
一汽大众	中国	速腾 (1K) 2012	2012-2014/10	○	●	●	○	1. 读仪表信息 2. 防盗状态 3. 复位仪表

一汽大众	中国	速腾 (1K) 2012	2014/11-	○	●	●	○	1. 读仪表信息 2. 防盗状态 3. 复位仪表
一汽大众	中国	速腾 (0J) 2019	2019-	/	●	×	/	1. 读仪表信息 2. 防盗状态 3. 复位仪表

XTOOL