



深圳市朗仁科技有限公司
Shenzhen Xtooltech Co., Ltd

五十铃功能表 V9.00

提示及说明:
编程功能仅支持H6PRO, H6PRO大师版产品.
* 表示此功能为新增功能.
√ 表示此功能支持.
表示此功能不支持.
※ 表示此功能部分支持.

选择类型	区域	年份	车辆型号	发动机型号	其它选项	系统类型	系统名称	读取版本信息	读取故障码	清除故障码	读取数据流	动作测试	特殊功能
车辆区域	泰国	2020	TF 系列	RZ4E-TC(1.9 DDI)		发动机	发动机控制模块 - 类型 1	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2020	TF 系列	RZ4E-TC(1.9 DDI)		发动机	发动机控制模块 - 类型 2	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2020	TF 系列	RZ4E-TC(1.9 DDI)		发动机	智能电池系统	√	√	√			
车辆区域	泰国	2020	TF 系列	RZ4E-TC(1.9 DDI)		发动机	怠速停止系统	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2020	TF 系列	RZ4E-TC(1.9 DDI)		变速器	自动变速器	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2020	TF 系列	RZ4E-TC(1.9 DDI)		底盘	防抱死制动系统	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2020	TF 系列	RZ4E-TC(1.9 DDI)		底盘	分动箱模块 - EATON	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2020	TF 系列	RZ4E-TC(1.9 DDI)		底盘	分动箱模块 - MSG/MUA	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2020	TF 系列	RZ4E-TC(1.9 DDI)		底盘	分动箱模块 - 四驱	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2020	TF 系列	RZ4E-TC(1.9 DDI)		底盘	差速锁模块	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2020	TF 系列	RZ4E-TC(1.9 DDI)		车身	防盗器(BETA)	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2020	TF 系列	RZ4E-TC(1.9 DDI)		车身	PESS(被动进入和启动系统)	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2020	TF 系列	RZ4E-TC(1.9 DDI)		车身	中央网关	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2020	TF 系列	RZ4E-TC(1.9 DDI)		车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2020	TF 系列	RZ4E-TC(1.9 DDI)		车身	汽车空调	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2020	TF 系列	RZ4E-TC(1.9 DDI)		车身	头灯	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2020	TF 系列	RZ4E-TC(1.9 DDI)		车身	仪表	√					
车辆区域	泰国	2020	TF 系列	RZ4E-TC(1.9 DDI)		车身	导航	√					
车辆区域	泰国	2020	TF 系列	RZ4E-TC(1.9 DDI)		车身	停车辅助	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2020	TF 系列	RZ4E-TC(1.9 DDI)		车身	雷达传感器左侧	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2020	TF 系列	RZ4E-TC(1.9 DDI)		车身	雷达传感器右侧	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2020	TF 系列	RZ4E-TC(1.9 DDI)		车身	SRS安全气囊	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2020	TF 系列	4JA1-TC(2.5)		发动机	发动机控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2020	TF 系列	4JA1-TC(2.5)		发动机	智能电池系统	√	√	√			
车辆区域	泰国	2020	TF 系列	4JA1-TC(2.5)		发动机	怠速停止系统	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2020	TF 系列	4JA1-TC(2.5)		变速器	自动变速器	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2020	TF 系列	4JA1-TC(2.5)		底盘	防抱死制动系统	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2020	TF 系列	4JA1-TC(2.5)		底盘	分动箱模块 - EATON	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2020	TF 系列	4JA1-TC(2.5)		底盘	分动箱模块 - MSG/MUA	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2020	TF 系列	4JA1-TC(2.5)		底盘	分动箱模块 - 四驱	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2020	TF 系列	4JA1-TC(2.5)		底盘	差速锁模块	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2020	TF 系列	4JA1-TC(2.5)		车身	防盗器(BETA)	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2020	TF 系列	4JA1-TC(2.5)		车身	PESS(被动进入和启动系统)	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2020	TF 系列	4JA1-TC(2.5)		车身	中央网关	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2020	TF 系列	4JA1-TC(2.5)		车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2020	TF 系列	4JA1-TC(2.5)		车身	汽车空调	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2020	TF 系列	4JA1-TC(2.5)		车身	头灯	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2020	TF 系列	4JA1-TC(2.5)		车身	仪表	√					
车辆区域	泰国	2020	TF 系列	4JA1-TC(2.5)		车身	导航	√					

车辆区域	泰国	2020	TF 系列	4JA1-TC(2.5)		车身	停车辅助	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2020	TF 系列	4JA1-TC(2.5)		车身	雷达传感器左侧	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2020	TF 系列	4JA1-TC(2.5)		车身	雷达传感器右侧	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2020	TF 系列	4JA1-TC(2.5)		车身	SRS安全气囊	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2020	TF 系列	4JK1-TC(2.5)		发动机	发动机控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2020	TF 系列	4JK1-TC(2.5)		发动机	智能电池系统	√	√	√			
车辆区域	泰国	2020	TF 系列	4JK1-TC(2.5)		发动机	怠速停止系统	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2020	TF 系列	4JK1-TC(2.5)		变速器	自动变速器	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2020	TF 系列	4JK1-TC(2.5)		底盘	防抱死制动系统	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2020	TF 系列	4JK1-TC(2.5)		底盘	分动箱模块 - EATON	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2020	TF 系列	4JK1-TC(2.5)		底盘	分动箱模块 - MSG/MUA	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2020	TF 系列	4JK1-TC(2.5)		底盘	分动箱模块 - 四驱	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2020	TF 系列	4JK1-TC(2.5)		底盘	差速锁模块	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2020	TF 系列	4JK1-TC(2.5)		车身	防盗器(BETA)	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2020	TF 系列	4JK1-TC(2.5)		车身	PESS(被动进入和启动系统)	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2020	TF 系列	4JK1-TC(2.5)		车身	中央网关	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2020	TF 系列	4JK1-TC(2.5)		车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2020	TF 系列	4JK1-TC(2.5)		车身	汽车空调	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2020	TF 系列	4JK1-TC(2.5)		车身	头灯	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2020	TF 系列	4JK1-TC(2.5)		车身	仪表	√					
车辆区域	泰国	2020	TF 系列	4JK1-TC(2.5)		车身	导航	√					
车辆区域	泰国	2020	TF 系列	4JK1-TC(2.5)		车身	停车辅助	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2020	TF 系列	4JK1-TC(2.5)		车身	雷达传感器左侧	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2020	TF 系列	4JK1-TC(2.5)		车身	雷达传感器右侧	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2020	TF 系列	4JK1-TC(2.5)		车身	SRS安全气囊	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2020	TF 系列	4JJ1-TC(3.0)		发动机	发动机控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2020	TF 系列	4JJ1-TC(3.0)		发动机	智能电池系统	√	√	√			
车辆区域	泰国	2020	TF 系列	4JJ1-TC(3.0)		发动机	怠速停止系统	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2020	TF 系列	4JJ1-TC(3.0)		变速器	自动变速器	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2020	TF 系列	4JJ1-TC(3.0)		底盘	防抱死制动系统	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2020	TF 系列	4JJ1-TC(3.0)		底盘	分动箱模块 - EATON	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2020	TF 系列	4JJ1-TC(3.0)		底盘	分动箱模块 - MSG/MUA	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2020	TF 系列	4JJ1-TC(3.0)		底盘	分动箱模块 - 四驱	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2020	TF 系列	4JJ1-TC(3.0)		底盘	差速锁模块	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2020	TF 系列	4JJ1-TC(3.0)		车身	防盗器(BETA)	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2020	TF 系列	4JJ1-TC(3.0)		车身	PESS(被动进入和启动系统)	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2020	TF 系列	4JJ1-TC(3.0)		车身	中央网关	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2020	TF 系列	4JJ1-TC(3.0)		车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2020	TF 系列	4JJ1-TC(3.0)		车身	汽车空调	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2020	TF 系列	4JJ1-TC(3.0)		车身	头灯	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2020	TF 系列	4JJ1-TC(3.0)		车身	仪表	√					
车辆区域	泰国	2020	TF 系列	4JJ1-TC(3.0)		车身	导航	√					
车辆区域	泰国	2020	TF 系列	4JJ1-TC(3.0)		车身	停车辅助	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2020	TF 系列	4JJ1-TC(3.0)		车身	雷达传感器左侧	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2020	TF 系列	4JJ1-TC(3.0)		车身	雷达传感器右侧	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2020	TF 系列	4JJ1-TC(3.0)		车身	SRS安全气囊	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2020	TF 系列	4JJ3-TCX		发动机	发动机控制单元	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2020	TF 系列	4JJ3-TCX		发动机	智能电池系统	√	√	√			
车辆区域	泰国	2020	TF 系列	4JJ3-TCX		发动机	怠速停止系统	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2020	TF 系列	4JJ3-TCX		变速器	自动变速器	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2020	TF 系列	4JJ3-TCX		底盘	防抱死制动系统	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2020	TF 系列	4JJ3-TCX		底盘	分动箱模块 - EATON	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2020	TF 系列	4JJ3-TCX		底盘	分动箱模块 - MSG/MUA	√	√	√	√		

车辆区域	泰国	2020	TF 系列	4JJ3-TCX		底盘	分动箱模块 - 四驱	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2020	TF 系列	4JJ3-TCX		底盘	差速锁模块	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2020	TF 系列	4JJ3-TCX		车身	防盗器 (BETA)	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2020	TF 系列	4JJ3-TCX		车身	被动进入和启动系统	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2020	TF 系列	4JJ3-TCX		车身	中央网关	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2020	TF 系列	4JJ3-TCX		车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2020	TF 系列	4JJ3-TCX		车身	汽车空调	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2020	TF 系列	4JJ3-TCX		车身	头灯	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2020	TF 系列	4JJ3-TCX		车身	仪表	√					
车辆区域	泰国	2020	TF 系列	4JJ3-TCX		车身	导航	√					
车辆区域	泰国	2020	TF 系列	4JJ3-TCX		车身	停车辅助	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2020	TF 系列	4JJ3-TCX		车身	雷达传感器左侧	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2020	TF 系列	4JJ3-TCX		车身	雷达传感器右侧	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2020	TF 系列	4JJ3-TCX		车身	SRS安全气囊	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2019	TF 系列	4JJ1	AWR6B45	发动机	4JJ1	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2019	TF 系列	4JJ1	AWR6B45	发动机	智能电池系统	√	√	√			
车辆区域	泰国	2019	TF 系列	4JJ1	AWR6B45	发动机	ISS/HSA (Ecostop/HSA/BLS/VCM)	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2019	TF 系列	4JJ1	AWR6B45	变速器	自动变速器	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2019	TF 系列	4JJ1	AWR6B45	变速器	TCCM	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2019	TF 系列	4JJ1	AWR6B45	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2019	TF 系列	4JJ1	AWR6B45	车身	仪表	√					
车辆区域	泰国	2019	TF 系列	4JJ1	AWR6B45	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2019	TF 系列	4JJ1	AWR6B45	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2019	TF 系列	4JJ1	AWR6B45	车身	被动进入和启动系统 (Push Type)	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2019	TF 系列	4JJ1	AWR6B45	底盘	ABS/ESC	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2019	TF 系列	4JJ1	MUX	发动机	4JJ1	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2019	TF 系列	4JJ1	MUX	发动机	智能电池系统	√	√	√			
车辆区域	泰国	2019	TF 系列	4JJ1	MUX	变速器	TCCM	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2019	TF 系列	4JJ1	MUX	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2019	TF 系列	4JJ1	MUX	车身	仪表	√					
车辆区域	泰国	2019	TF 系列	4JJ1	MUX	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2019	TF 系列	4JJ1	MUX	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2019	TF 系列	4JJ1	MUX	车身	被动进入和启动系统 (Push Type)	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2019	TF 系列	4JJ1	MUX	底盘	ABS/ESC	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2019	TF 系列	RZ4E	MVL	发动机	RZ4E	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2019	TF 系列	RZ4E	MVL	发动机	智能电池系统	√	√	√			
车辆区域	泰国	2019	TF 系列	RZ4E	MVL	变速器	TCCM	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2019	TF 系列	RZ4E	MVL	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2019	TF 系列	RZ4E	MVL	车身	仪表	√					
车辆区域	泰国	2019	TF 系列	RZ4E	MVL	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2019	TF 系列	RZ4E	MVL	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2019	TF 系列	RZ4E	MVL	车身	被动进入和启动系统 (Push Type)	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2019	TF 系列	RZ4E	MVL	底盘	ABS/ESC	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2019	TF 系列	RZ4E	AWR6B45	发动机	RZ4E	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2019	TF 系列	RZ4E	AWR6B45	发动机	智能电池系统	√	√	√			
车辆区域	泰国	2019	TF 系列	RZ4E	AWR6B45	发动机	ISS/HSA (Ecostop/HSA/BLS/VCM)	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2019	TF 系列	RZ4E	AWR6B45	变速器	自动变速器	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2019	TF 系列	RZ4E	AWR6B45	变速器	TCCM	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2019	TF 系列	RZ4E	AWR6B45	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2019	TF 系列	RZ4E	AWR6B45	车身	仪表	√					
车辆区域	泰国	2019	TF 系列	RZ4E	AWR6B45	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2019	TF 系列	RZ4E	AWR6B45	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2019	TF 系列	RZ4E	AWR6B45	车身	被动进入和启动系统 (Push Type)	√	√	√	√		

车辆区域	泰国	2019	TF 系列	RZ4E	AWR6B45	底盘	ABS/ESC	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2018	TF 系列	4JJ1	MUX	发动机	4JJ1	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2018	TF 系列	4JJ1	MUX	发动机	智能电池系统	√	√	√			
车辆区域	泰国	2018	TF 系列	4JJ1	MUX	变速器	TCCM	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2018	TF 系列	4JJ1	MUX	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2018	TF 系列	4JJ1	MUX	车身	仪表	√					
车辆区域	泰国	2018	TF 系列	4JJ1	MUX	车身	被动进入和启动系统(Push Type)	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2018	TF 系列	4JJ1	MUX	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2018	TF 系列	4JJ1	MUX	车身	安全气囊管理系统(电装)	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2018	TF 系列	4JJ1	MUX	底盘	ABS/ESC	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2018	TF 系列	4JJ1	AWR6B45	发动机	4JJ1	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2018	TF 系列	4JJ1	AWR6B45	发动机	怠速停止系统	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2018	TF 系列	4JJ1	AWR6B45	发动机	智能电池系统	√	√	√			
车辆区域	泰国	2018	TF 系列	4JJ1	AWR6B45	变速器	自动变速器	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2018	TF 系列	4JJ1	AWR6B45	变速器	TCCM	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2018	TF 系列	4JJ1	AWR6B45	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2018	TF 系列	4JJ1	AWR6B45	车身	仪表	√					
车辆区域	泰国	2018	TF 系列	4JJ1	AWR6B45	车身	被动进入和启动系统(Push Type)	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2018	TF 系列	4JJ1	AWR6B45	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2018	TF 系列	4JJ1	AWR6B45	车身	安全气囊管理系统(电装)	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2018	TF 系列	4JJ1	AWR6B45	底盘	ABS/ESC	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2018	TF 系列	RZ4E	MVL	发动机	RZ4E	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2018	TF 系列	RZ4E	MVL	发动机	智能电池系统	√	√	√			
车辆区域	泰国	2018	TF 系列	RZ4E	MVL	变速器	TCCM	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2018	TF 系列	RZ4E	MVL	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2018	TF 系列	RZ4E	MVL	车身	仪表	√					
车辆区域	泰国	2018	TF 系列	RZ4E	MVL	车身	被动进入和启动系统(Push Type)	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2018	TF 系列	RZ4E	MVL	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2018	TF 系列	RZ4E	MVL	车身	安全气囊管理系统(电装)	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2018	TF 系列	RZ4E	MVL	底盘	ABS/ESC	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2018	TF 系列	RZ4E	AWR6B45	发动机	RZ4E	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2018	TF 系列	RZ4E	AWR6B45	发动机	怠速停止系统	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2018	TF 系列	RZ4E	AWR6B45	发动机	智能电池系统	√	√	√			
车辆区域	泰国	2018	TF 系列	RZ4E	AWR6B45	变速器	自动变速器	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2018	TF 系列	RZ4E	AWR6B45	变速器	TCCM	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2018	TF 系列	RZ4E	AWR6B45	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2018	TF 系列	RZ4E	AWR6B45	车身	仪表	√					
车辆区域	泰国	2018	TF 系列	RZ4E	AWR6B45	车身	被动进入和启动系统(Push Type)	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2018	TF 系列	RZ4E	AWR6B45	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2018	TF 系列	RZ4E	AWR6B45	车身	安全气囊管理系统(电装)	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2018	TF 系列	RZ4E	AWR6B45	底盘	ABS/ESC	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2018	UC 系列	4JJ1	AWR6B45	发动机	4JJ1	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2018	UC 系列	4JJ1	AWR6B45	发动机	怠速停止系统	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2018	UC 系列	4JJ1	AWR6B45	发动机	智能电池系统	√	√	√			
车辆区域	泰国	2018	UC 系列	4JJ1	AWR6B45	变速器	自动变速器	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2018	UC 系列	4JJ1	AWR6B45	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2018	UC 系列	4JJ1	AWR6B45	车身	仪表	√					
车辆区域	泰国	2018	UC 系列	4JJ1	AWR6B45	车身	被动进入和启动系统(Push Type)	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2018	UC 系列	4JJ1	AWR6B45	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2018	UC 系列	4JJ1	AWR6B45	车身	大灯自动调平	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2018	UC 系列	4JJ1	AWR6B45	车身	安全气囊管理系统(电装)	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2018	UC 系列	4JJ1	AWR6B45	底盘	ABS/ESC	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2018	UC 系列	RZ4E	AWR6B45	发动机	怠速停止系统	√	√	√	√		

车辆区域	泰国	2018	UC 系列	RZ4E	AWR6B45	发动机	智能电池系统	√	√	√			
车辆区域	泰国	2018	UC 系列	RZ4E	AWR6B45	发动机	RZ4E	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2018	UC 系列	RZ4E	AWR6B45	变速器	自动变速器	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2018	UC 系列	RZ4E	AWR6B45	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2018	UC 系列	RZ4E	AWR6B45	车身	仪表	√					
车辆区域	泰国	2018	UC 系列	RZ4E	AWR6B45	车身	被动进入和启动系统(Push Type)	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2018	UC 系列	RZ4E	AWR6B45	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2018	UC 系列	RZ4E	AWR6B45	车身	大灯自动调平	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2018	UC 系列	RZ4E	AWR6B45	车身	安全气囊管理系统(电装)	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2018	UC 系列	RZ4E	AWR6B45	底盘	ABS/ESC	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2018	UC 系列	RZ4E	MVL	发动机	智能电池系统	√	√	√			
车辆区域	泰国	2018	UC 系列	RZ4E	MVL	发动机	RZ4E	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2018	UC 系列	RZ4E	MVL	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2018	UC 系列	RZ4E	MVL	车身	仪表	√					
车辆区域	泰国	2018	UC 系列	RZ4E	MVL	车身	被动进入和启动系统(Push Type)	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2018	UC 系列	RZ4E	MVL	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2018	UC 系列	RZ4E	MVL	车身	大灯自动调平	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2018	UC 系列	RZ4E	MVL	车身	安全气囊管理系统(电装)	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2018	UC 系列	RZ4E	MVL	底盘	ABS/ESC	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2017.5	UC 系列	4JJ1	AWR6B45	发动机	4JJ1	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2017.5	UC 系列	4JJ1	AWR6B45	发动机	怠速停止系统	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2017.5	UC 系列	4JJ1	AWR6B45	发动机	智能电池系统	√	√	√			
车辆区域	泰国	2017.5	UC 系列	4JJ1	AWR6B45	变速器	自动变速器	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2017.5	UC 系列	4JJ1	AWR6B45	变速器	TCCM	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2017.5	UC 系列	4JJ1	AWR6B45	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2017.5	UC 系列	4JJ1	AWR6B45	车身	仪表	√					
车辆区域	泰国	2017.5	UC 系列	4JJ1	AWR6B45	车身	被动进入和启动系统(Push Type)	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2017.5	UC 系列	4JJ1	AWR6B45	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2017.5	UC 系列	4JJ1	AWR6B45	车身	大灯自动调平	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2017.5	UC 系列	4JJ1	AWR6B45	底盘	ABS/ESC	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2017.5	UC 系列	RZ4E	AWR6B45	发动机	怠速停止系统	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2017.5	UC 系列	RZ4E	AWR6B45	发动机	智能电池系统	√	√	√			
车辆区域	泰国	2017.5	UC 系列	RZ4E	AWR6B45	发动机	RZ4E	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2017.5	UC 系列	RZ4E	AWR6B45	变速器	自动变速器	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2017.5	UC 系列	RZ4E	AWR6B45	变速器	TCCM	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2017.5	UC 系列	RZ4E	AWR6B45	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2017.5	UC 系列	RZ4E	AWR6B45	车身	仪表	√					
车辆区域	泰国	2017.5	UC 系列	RZ4E	AWR6B45	车身	被动进入和启动系统(Push Type)	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2017.5	UC 系列	RZ4E	AWR6B45	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2017.5	UC 系列	RZ4E	AWR6B45	车身	大灯自动调平	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2017.5	UC 系列	RZ4E	AWR6B45	底盘	ABS/ESC	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2017.5	UC 系列	RZ4E	MVL	发动机	智能电池系统	√	√	√			
车辆区域	泰国	2017.5	UC 系列	RZ4E	MVL	发动机	RZ4E	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2017.5	UC 系列	RZ4E	MVL	变速器	TCCM	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2017.5	UC 系列	RZ4E	MVL	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2017.5	UC 系列	RZ4E	MVL	车身	仪表	√					
车辆区域	泰国	2017.5	UC 系列	RZ4E	MVL	车身	被动进入和启动系统(Push Type)	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2017.5	UC 系列	RZ4E	MVL	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2017.5	UC 系列	RZ4E	MVL	车身	大灯自动调平	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2017.5	UC 系列	RZ4E	MVL	底盘	ABS/ESC	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2017	TF 系列	4JJ1	MUX	发动机	4JJ1	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2017	TF 系列	4JJ1	MUX	发动机	智能电池系统	√	√	√			
车辆区域	泰国	2017	TF 系列	4JJ1	MUX	变速器	TCCM	√	√	√	√		

车辆区域	泰国	2017	TF 系列	4JJ1	MUX	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2017	TF 系列	4JJ1	MUX	车身	仪表	√					
车辆区域	泰国	2017	TF 系列	4JJ1	MUX	车身	被动进入和启动系统(Push Type)	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2017	TF 系列	4JJ1	MUX	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2017	TF 系列	4JJ1	MUX	车身	安全气囊管理系统(电装)	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2017	TF 系列	4JJ1	MUX	底盘	ABS/ESC	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2017	TF 系列	4JJ1	AWR6B45	发动机	4JJ1	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2017	TF 系列	4JJ1	AWR6B45	发动机	怠速停止系统	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2017	TF 系列	4JJ1	AWR6B45	发动机	智能电池系统	√	√	√			
车辆区域	泰国	2017	TF 系列	4JJ1	AWR6B45	变速器	自动变速器	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2017	TF 系列	4JJ1	AWR6B45	变速器	TCCM	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2017	TF 系列	4JJ1	AWR6B45	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2017	TF 系列	4JJ1	AWR6B45	车身	仪表	√					
车辆区域	泰国	2017	TF 系列	4JJ1	AWR6B45	车身	被动进入和启动系统(Push Type)	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2017	TF 系列	4JJ1	AWR6B45	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2017	TF 系列	4JJ1	AWR6B45	车身	安全气囊管理系统(电装)	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2017	TF 系列	4JJ1	AWR6B45	底盘	ABS/ESC	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2017	TF 系列	RZ4E	MVL	发动机	RZ4E	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2017	TF 系列	RZ4E	MVL	发动机	智能电池系统	√	√	√			
车辆区域	泰国	2017	TF 系列	RZ4E	MVL	变速器	TCCM	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2017	TF 系列	RZ4E	MVL	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2017	TF 系列	RZ4E	MVL	车身	仪表	√					
车辆区域	泰国	2017	TF 系列	RZ4E	MVL	车身	被动进入和启动系统(Push Type)	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2017	TF 系列	RZ4E	MVL	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2017	TF 系列	RZ4E	MVL	车身	安全气囊管理系统(电装)	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2017	TF 系列	RZ4E	MVL	底盘	ABS/ESC	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2017	TF 系列	RZ4E	AWR6B45	发动机	RZ4E	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2017	TF 系列	RZ4E	AWR6B45	发动机	怠速停止系统	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2017	TF 系列	RZ4E	AWR6B45	发动机	智能电池系统	√	√	√			
车辆区域	泰国	2017	TF 系列	RZ4E	AWR6B45	变速器	自动变速器	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2017	TF 系列	RZ4E	AWR6B45	变速器	TCCM	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2017	TF 系列	RZ4E	AWR6B45	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2017	TF 系列	RZ4E	AWR6B45	车身	仪表	√					
车辆区域	泰国	2017	TF 系列	RZ4E	AWR6B45	车身	被动进入和启动系统(Push Type)	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2017	TF 系列	RZ4E	AWR6B45	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2017	TF 系列	RZ4E	AWR6B45	车身	安全气囊管理系统(电装)	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2017	TF 系列	RZ4E	AWR6B45	底盘	ABS/ESC	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2017	UC 系列	4JJ1	AWR6B45	发动机	4JJ1	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2017	UC 系列	4JJ1	AWR6B45	发动机	怠速停止系统	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2017	UC 系列	4JJ1	AWR6B45	发动机	智能电池系统	√	√	√			
车辆区域	泰国	2017	UC 系列	4JJ1	AWR6B45	变速器	自动变速器	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2017	UC 系列	4JJ1	AWR6B45	变速器	TCCM	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2017	UC 系列	4JJ1	AWR6B45	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2017	UC 系列	4JJ1	AWR6B45	车身	仪表	√					
车辆区域	泰国	2017	UC 系列	4JJ1	AWR6B45	车身	被动进入和启动系统(Push Type)	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2017	UC 系列	4JJ1	AWR6B45	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2017	UC 系列	4JJ1	AWR6B45	车身	安全气囊管理系统(电装)	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2017	UC 系列	4JJ1	AWR6B45	底盘	ABS/ESC	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2017	UC 系列	RZ4E	AWR6B45	发动机	RZ4E	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2017	UC 系列	RZ4E	AWR6B45	发动机	怠速停止系统	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2017	UC 系列	RZ4E	AWR6B45	发动机	智能电池系统	√	√	√			
车辆区域	泰国	2017	UC 系列	RZ4E	AWR6B45	变速器	自动变速器	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2017	UC 系列	RZ4E	AWR6B45	变速器	TCCM	√	√	√	√		

车辆区域	泰国	2017	UC 系列	RZ4E	AWR6B45	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2017	UC 系列	RZ4E	AWR6B45	车身	仪表	√					
车辆区域	泰国	2017	UC 系列	RZ4E	AWR6B45	车身	被动进入和启动系统(Push Type)	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2017	UC 系列	RZ4E	AWR6B45	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2017	UC 系列	RZ4E	AWR6B45	车身	安全气囊管理系统(电装)	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2017	UC 系列	RZ4E	AWR6B45	底盘	ABS/ESC	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2017	UC 系列	RZ4E	MVL	发动机	RZ4E	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2017	UC 系列	RZ4E	MVL	发动机	智能电池系统	√	√	√			
车辆区域	泰国	2017	UC 系列	RZ4E	MVL	变速器	TCCM	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2017	UC 系列	RZ4E	MVL	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2017	UC 系列	RZ4E	MVL	车身	仪表	√					
车辆区域	泰国	2017	UC 系列	RZ4E	MVL	车身	被动进入和启动系统(Push Type)	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2017	UC 系列	RZ4E	MVL	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2017	UC 系列	RZ4E	MVL	车身	安全气囊管理系统(电装)	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2017	UC 系列	RZ4E	MVL	底盘	ABS/ESC	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2017	N 系列	4HK1	MYV	发动机	4HK1-TC	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2017	N 系列	4HK1	MYV	车身	安全气囊管理系统(电装)	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2017	N 系列	4HK1	MYV	底盘	防抱死制动系统	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2017	N 系列	4HK1	MZZ	发动机	4HK1-TC	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2017	N 系列	4HK1	MZZ	车身	安全气囊管理系统(电装)	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2017	N 系列	4HK1	MZZ	底盘	防抱死制动系统	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2017	N 系列	4HK1	Smoother (MYV)	发动机	4HK1-TC	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2017	N 系列	4HK1	Smoother (MYV)	变速器	Smoother (MYV)	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2017	N 系列	4HK1	Smoother (MYV)	车身	安全气囊管理系统(电装)	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2017	N 系列	4HK1	Smoother (MYV)	底盘	防抱死制动系统	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2017	N 系列	4JJ1	MYV	发动机	4JJ1-TC	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2017	N 系列	4JJ1	MYV	车身	安全气囊管理系统(电装)	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2017	N 系列	4JJ1	MYV	底盘	防抱死制动系统	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2017	FXFYGX 系列	6NX1	MEB9	发动机	6NX1	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2017	FXFYGX 系列	6NX1	MEB9	车身	仪表	√					
车辆区域	泰国	2017	FXFYGX 系列	6NX1	MEB9	车身	安全气囊管理系统(电装)	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2017	FXFYGX 系列	6NX1	MEB9	底盘	防抱死制动系统 8		√	√	√		
车辆区域	泰国	2017	FXFYGX 系列	6NX1	MEB9	信息	车速表控制装置(Stand-Alone)	√			√		
车辆区域	泰国	2017	FXFYGX 系列	6NX1	MEB9	信息	车速表控制装置(内部车速表)	√			√		
车辆区域	泰国	2017	FXFYGX 系列	6NX1	MEB9	信息	MMAMORI	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2017	F 系列	6HK1	MZW	发动机	6HK1-TC	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2017	F 系列	6HK1	MZW	车身	仪表	√					
车辆区域	泰国	2017	F 系列	6HK1	MZW	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2017	F 系列	6HK1	MZW	车身	车辆控制模块	√	√	√			
车辆区域	泰国	2017	F 系列	6HK1	MZW	车身	安全气囊管理系统(电装)	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2017	F 系列	6HK1	MZW	底盘	防抱死制动系统 8		√	√	√		
车辆区域	泰国	2017	F 系列	6HK1	MZW	底盘	EBS (Wabco)		√	√	√		
车辆区域	泰国	2017	F 系列	6HK1	MZW	信息	车速表控制装置(Stand-Alone)	√			√		
车辆区域	泰国	2017	F 系列	6HK1	MZW	信息	车速表控制装置(内部车速表)	√			√		
车辆区域	泰国	2017	F 系列	6HK1	MZW	信息	MMAMORI	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2017	F 系列	6HK1	ES11109	发动机	6HK1-TC	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2017	F 系列	6HK1	ES11109	车身	仪表	√					
车辆区域	泰国	2017	F 系列	6HK1	ES11109	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2017	F 系列	6HK1	ES11109	车身	车辆控制模块	√	√	√			
车辆区域	泰国	2017	F 系列	6HK1	ES11109	车身	安全气囊管理系统(电装)	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2017	F 系列	6HK1	ES11109	底盘	防抱死制动系统 8		√	√	√		
车辆区域	泰国	2017	F 系列	6HK1	ES11109	底盘	EBS (Wabco)		√	√	√		
车辆区域	泰国	2017	F 系列	6HK1	ES11109	信息	车速表控制装置(Stand-Alone)	√			√		

车辆区域	泰国	2017	F 系列	6HK1	ES11109	信息	车速表控制装置(内部车速表)	√			√		
车辆区域	泰国	2017	F 系列	6HK1	Smoother (MZW)	发动机	6HK1-TC	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2017	F 系列	6HK1	Smoother (MZW)	变速器	Smoother-Fx	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2017	F 系列	6HK1	Smoother (MZW)	车身	仪表	√					
车辆区域	泰国	2017	F 系列	6HK1	Smoother (MZW)	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2017	F 系列	6HK1	Smoother (MZW)	车身	安全气囊管理系统(电装)	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2017	F 系列	6HK1	Smoother (MZW)	底盘	防抱死制动系统 8		√	√	√		
车辆区域	泰国	2017	F 系列	6HK1	Smoother (MZW)	信息	车速表控制装置(Stand-Alone)	√			√		
车辆区域	泰国	2017	F 系列	6HK1	Smoother (MZW)	信息	车速表控制装置(内部车速表)	√			√		
车辆区域	泰国	2017	F 系列	4HK1	MZW	发动机	4HK1-TC	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2017	F 系列	4HK1	MZW	底盘	ABS/ASR	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2017	F 系列	4HK1	MZW	底盘	防抱死制动系统 6	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2017	F 系列	4HK1	MZW	信息	车速表控制装置	√			√		
车辆区域	泰国	2017	F 系列	4HK1	MZW	信息	MTMAMORI	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2017	F 系列	4HK1	MZZ	发动机	4HK1-TC	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2017	F 系列	4HK1	MZZ	底盘	ABS/ASR	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2017	F 系列	4HK1	MZZ	底盘	防抱死制动系统 6	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2017	F 系列	4HK1	MZZ	信息	车速表控制装置	√			√		
车辆区域	泰国	2017	F 系列	4HK1	MZZ	信息	MTMAMORI	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2016	N-系列	4JJ1	MYJ	发动机	4JJ1-TC	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2016	N-系列	4JJ1	MYJ	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2016	F-系列	6HK1	MZW	发动机	6HK1-TC	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2016	F-系列	6HK1	MZW	车身	仪表	√					
车辆区域	泰国	2016	F-系列	6HK1	MZW	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2016	F-系列	6HK1	MZW	车身	车辆控制模块	√	√	√			
车辆区域	泰国	2016	F-系列	6HK1	MZW	车身	安全气囊管理系统(电装)	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2016	F-系列	6HK1	MZW	底盘	防抱死制动系统 8		√	√	√		
车辆区域	泰国	2016	F-系列	6HK1	MZW	底盘	EBS (Wabco)		√	√	√		
车辆区域	泰国	2016	F-系列	6HK1	MZW	信息	车速表控制装置(Stand-Alone)	√			√		
车辆区域	泰国	2016	F-系列	6HK1	MZW	信息	车速表控制装置(内部车速表)	√			√		
车辆区域	泰国	2016	F-系列	6HK1	MZW	信息	MTMAMORI	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2016	F-系列	6HK1	ES11109	发动机	6HK1-TC	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2016	F-系列	6HK1	ES11109	车身	仪表	√					
车辆区域	泰国	2016	F-系列	6HK1	ES11109	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2016	F-系列	6HK1	ES11109	车身	车辆控制模块	√	√	√			
车辆区域	泰国	2016	F-系列	6HK1	ES11109	车身	安全气囊管理系统(电装)	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2016	F-系列	6HK1	ES11109	底盘	防抱死制动系统 8		√	√	√		
车辆区域	泰国	2016	F-系列	6HK1	ES11109	底盘	EBS (Wabco)		√	√	√		
车辆区域	泰国	2016	F-系列	6HK1	ES11109	信息	车速表控制装置(Stand-Alone)	√			√		
车辆区域	泰国	2016	F-系列	6HK1	ES11109	信息	车速表控制装置(内部车速表)	√			√		
车辆区域	泰国	2016	F-系列	6HK1	Smoother (MZW)	发动机	6HK1-TC	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2016	F-系列	6HK1	Smoother (MZW)	变速器	Smoother-Fx	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2016	F-系列	6HK1	Smoother (MZW)	车身	仪表	√					
车辆区域	泰国	2016	F-系列	6HK1	Smoother (MZW)	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2016	F-系列	6HK1	Smoother (MZW)	车身	安全气囊管理系统(电装)	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2016	F-系列	6HK1	Smoother (MZW)	底盘	防抱死制动系统 8		√	√	√		
车辆区域	泰国	2016	F-系列	6HK1	Smoother (MZW)	信息	车速表控制装置(Stand-Alone)	√			√		
车辆区域	泰国	2016	F-系列	6HK1	Smoother (MZW)	信息	车速表控制装置(内部车速表)	√			√		
车辆区域	泰国	2016	TF 系列	4JJ1	AWR6B45	发动机	智能电池系统	√	√	√			
车辆区域	泰国	2016	TF 系列	4JJ1	AWR6B45	发动机	怠速停止系统	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2016	TF 系列	4JJ1	AWR6B45	发动机	4JJ1	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2016	TF 系列	4JJ1	AWR6B45	变速器	TCCM	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2016	TF 系列	4JJ1	AWR6B45	变速器	自动变速器	√	√	√	√		

车辆区域	泰国	2016	TF 系列	4JJ1	AWR6B45	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2016	TF 系列	4JJ1	AWR6B45	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2016	TF 系列	4JJ1	AWR6B45	车身	仪表	√					
车辆区域	泰国	2016	TF 系列	4JJ1	AWR6B45	车身	被动进入和启动系统(Push Type)	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2016	TF 系列	4JJ1	AWR6B45	车身	安全气囊管理系统(电装)	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2016	TF 系列	4JJ1	AWR6B45	底盘	ABS/ESC	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2016	TF 系列	4JJ1	MUX	发动机	智能电池系统	√	√	√			
车辆区域	泰国	2016	TF 系列	4JJ1	MUX	发动机	4JJ1	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2016	TF 系列	4JJ1	MUX	变速器	TCCM	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2016	TF 系列	4JJ1	MUX	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2016	TF 系列	4JJ1	MUX	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2016	TF 系列	4JJ1	MUX	车身	仪表	√					
车辆区域	泰国	2016	TF 系列	4JJ1	MUX	车身	被动进入和启动系统(Push Type)	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2016	TF 系列	4JJ1	MUX	车身	安全气囊管理系统(电装)	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2016	TF 系列	4JJ1	MUX	底盘	ABS/ESC	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2016	TF 系列	4JK1	MUA	发动机	智能电池系统	√	√	√			
车辆区域	泰国	2016	TF 系列	4JK1	MUA	发动机	4JK1	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2016	TF 系列	4JK1	MUA	变速器	TCCM	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2016	TF 系列	4JK1	MUA	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2016	TF 系列	4JK1	MUA	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2016	TF 系列	4JK1	MUA	车身	仪表	√					
车辆区域	泰国	2016	TF 系列	4JK1	MUA	车身	被动进入和启动系统(Push Type)	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2016	TF 系列	4JK1	MUA	车身	安全气囊管理系统(电装)	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2016	TF 系列	4JK1	MUA	底盘	ABS/ESC	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2016	TF 系列	RZ4E	AWR6B45	发动机	智能电池系统	√	√	√			
车辆区域	泰国	2016	TF 系列	RZ4E	AWR6B45	发动机	RZ4E	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2016	TF 系列	RZ4E	AWR6B45	发动机	怠速停止系统	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2016	TF 系列	RZ4E	AWR6B45	变速器	TCCM	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2016	TF 系列	RZ4E	AWR6B45	变速器	自动变速器	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2016	TF 系列	RZ4E	AWR6B45	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2016	TF 系列	RZ4E	AWR6B45	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2016	TF 系列	RZ4E	AWR6B45	车身	仪表	√					
车辆区域	泰国	2016	TF 系列	RZ4E	AWR6B45	车身	被动进入和启动系统(Push Type)	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2016	TF 系列	RZ4E	AWR6B45	车身	安全气囊管理系统(电装)	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2016	TF 系列	RZ4E	AWR6B45	底盘	ABS/ESC	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2016	TF 系列	RZ4E	MVL	发动机	智能电池系统	√	√	√			
车辆区域	泰国	2016	TF 系列	RZ4E	MVL	发动机	RZ4E	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2016	TF 系列	RZ4E	MVL	变速器	TCCM	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2016	TF 系列	RZ4E	MVL	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2016	TF 系列	RZ4E	MVL	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2016	TF 系列	RZ4E	MVL	车身	仪表	√					
车辆区域	泰国	2016	TF 系列	RZ4E	MVL	车身	被动进入和启动系统(Push Type)	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2016	TF 系列	RZ4E	MVL	车身	安全气囊管理系统(电装)	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2016	TF 系列	RZ4E	MVL	底盘	ABS/ESC	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2016	FXFYGX 系列	6NX1	MEB9	发动机	6NX1	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2016	FXFYGX 系列	6NX1	MEB9	车身	仪表	√					
车辆区域	泰国	2016	FXFYGX 系列	6NX1	MEB9	车身	安全气囊管理系统(电装)	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2016	FXFYGX 系列	6NX1	MEB9	底盘	防抱死制动系统 8		√	√	√		
车辆区域	泰国	2016	FXFYGX 系列	6NX1	MEB9	信息	车速表控制装置(Stand-Alone)	√			√		
车辆区域	泰国	2016	FXFYGX 系列	6NX1	MEB9	信息	车速表控制装置(内部车速表)	√			√		
车辆区域	泰国	2016	FXFYGX 系列	6NX1	MEB9	信息	MIMAMORI	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2016	FXFYGX 系列	6UZ1	MJT	发动机	6UZ1-TC (C/Rail NLT)	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2016	FXFYGX 系列	6UZ1	MAL	发动机	6UZ1-TC (C/Rail NLT)	√	√	√	√		

车辆区域	泰国	2016	FXFYGX 系列	6UZ1	ZF9S1310	发动机	6UZ1-TC (C/Rail NLT)	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2016	FXFYGX 系列	6UZ1	ZF9S1310	信息	车速表控制装置(Stand-Alone)	√			√		
车辆区域	泰国	2016	UC 系列	4JJ1	AWR6B45	发动机	怠速停止系统	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2016	UC 系列	4JJ1	AWR6B45	发动机	智能电池系统	√	√	√			
车辆区域	泰国	2016	UC 系列	4JJ1	AWR6B45	发动机	4JJ1	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2016	UC 系列	4JJ1	AWR6B45	变速器	自动变速器	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2016	UC 系列	4JJ1	AWR6B45	变速器	TCCM	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2016	UC 系列	4JJ1	AWR6B45	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2016	UC 系列	4JJ1	AWR6B45	车身	仪表	√					
车辆区域	泰国	2016	UC 系列	4JJ1	AWR6B45	车身	被动进入和启动系统(Push Type)	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2016	UC 系列	4JJ1	AWR6B45	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2016	UC 系列	4JJ1	AWR6B45	车身	安全气囊管理系统(电装)	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2016	UC 系列	4JJ1	AWR6B45	底盘	ABS/ESC	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2016	UC 系列	R24E	AWR6B45	发动机	RZ4E	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2016	UC 系列	R24E	AWR6B45	发动机	怠速停止系统	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2016	UC 系列	R24E	AWR6B45	发动机	智能电池系统	√	√	√			
车辆区域	泰国	2016	UC 系列	R24E	AWR6B45	变速器	自动变速器	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2016	UC 系列	R24E	AWR6B45	变速器	TCCM	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2016	UC 系列	R24E	AWR6B45	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2016	UC 系列	R24E	AWR6B45	车身	仪表	√					
车辆区域	泰国	2016	UC 系列	R24E	AWR6B45	车身	被动进入和启动系统(Push Type)	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2016	UC 系列	R24E	AWR6B45	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2016	UC 系列	R24E	AWR6B45	车身	安全气囊管理系统(电装)	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2016	UC 系列	R24E	AWR6B45	底盘	ABS/ESC	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2016	UC 系列	R24E	MVL	发动机	RZ4E	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2016	UC 系列	R24E	MVL	发动机	智能电池系统	√	√	√			
车辆区域	泰国	2016	UC 系列	R24E	MVL	变速器	TCCM	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2016	UC 系列	R24E	MVL	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2016	UC 系列	R24E	MVL	车身	仪表	√					
车辆区域	泰国	2016	UC 系列	R24E	MVL	车身	被动进入和启动系统(Push Type)	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2016	UC 系列	R24E	MVL	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2016	UC 系列	R24E	MVL	车身	安全气囊管理系统(电装)	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2016	UC 系列	R24E	MVL	底盘	ABS/ESC	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2015	N-系列	4HK1	Smoother (MY)	发动机	4HK1-TC	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2015	N-系列	4HK1	Smoother (MY)	变速器	Smoother (MY)	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2015	N-系列	4HK1	Smoother (MY)	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2015	N-系列	4HK1	MY	发动机	4HK1-TC	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2015	N-系列	4HK1	MY	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2015	N-系列	4HK1	MZZ	发动机	4HK1-TC	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2015	N-系列	4HK1	MZZ	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2015	N-系列	4JJ1	MY	发动机	4JJ1-TC	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2015	N-系列	4JJ1	MY	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2015	N-系列	4HV1	MY	发动机	4HV1压缩天然气	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2015	N-系列	4HV1	MY	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2015	N-系列	4HV1	MY	信息	MMAMORI	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2015	F-系列	4HK1	MZZ	发动机	4HK1-TC	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2015	F-系列	4HK1	MZZ	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2015	F-系列	4HK1	MZZ	底盘	防抱死制动系统 6	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2015	F-系列	4HK1	MZZ	底盘	ABS/ASR ADVICS	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2015	F-系列	4HK1	MZZ	信息	车速表控制装置	√			√		
车辆区域	泰国	2015	F-系列	4HK1	MZW	发动机	4HK1-TC	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2015	F-系列	4HK1	MZW	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2015	F-系列	4HK1	MZW	底盘	防抱死制动系统 6	√	√	√	√		

车辆区域	泰国	2015	F-系列	4HK1	MZW	底盘	ABS/ASR ADVICS	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2015	F-系列	4HK1	MZW	信息	车速表控制装置	√			√		
车辆区域	泰国	2015	F-系列	6HK1	MZW	发动机	6HK1-TC	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2015	F-系列	6HK1	MZW	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2015	F-系列	6HK1	MZW	底盘	防抱死制动系统 6	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2015	F-系列	6HK1	MZW	底盘	ABS/ASR ADVICS	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2015	F-系列	6HK1	MZW	信息	车速表控制装置	√			√		
车辆区域	泰国	2015	F-系列	6HK1	ZF9S1110	发动机	6HK1-TC	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2015	F-系列	6HK1	ZF9S1110	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2015	F-系列	6HK1	ZF9S1110	底盘	防抱死制动系统 6	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2015	F-系列	6HK1	ZF9S1110	底盘	ABS/ASR ADVICS	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2015	F-系列	6HK1	ZF9S1110	信息	车速表控制装置	√			√		
车辆区域	泰国	2015	F-系列	6HK1	ZF9S1110	信息	车速表控制装置(Stand-Alone)	√			√		
车辆区域	泰国	2015	F-系列	6HF1	MZW	发动机	6HF1 (压缩天然气)	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2015	F-系列	6HF1	MZW	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2015	F-系列	6HF1	MZW	底盘	防抱死制动系统 6	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2015	F-系列	6HF1	MZW	信息	MIMAMORI	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2015	F-系列	6HF1	ZF9S1110	发动机	6HF1 (压缩天然气)	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2015	F-系列	6HF1	ZF9S1110	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2015	F-系列	6HF1	ZF9S1110	底盘	防抱死制动系统 6	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2015	F-系列	6HF1	ZF9S1110	信息	MIMAMORI	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2015	F-系列	6HF1	ZF9S1110	信息	车速表控制装置	√			√		
车辆区域	泰国	2015	F-系列	6HF1	ZF9S1110	信息	车速表控制装置(Stand-Alone)	√			√		
车辆区域	泰国	2015	TF 系列	4JJ1	MUX	发动机	4JJ1	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2015	TF 系列	4JJ1	MUX	变速器	TCCM	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2015	TF 系列	4JJ1	MUX	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2015	TF 系列	4JJ1	MUX	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2015	TF 系列	4JJ1	MUX	车身	仪表	√					
车辆区域	泰国	2015	TF 系列	4JJ1	MUX	车身	被动进入和启动系统(Push Type)	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2015	TF 系列	4JJ1	MUX	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2015	TF 系列	4JJ1	MUX	底盘	ABS/ESC	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2015	TF 系列	4JJ1	TB-50LS	发动机	4JJ1	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2015	TF 系列	4JJ1	TB-50LS	变速器	自动变速器	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2015	TF 系列	4JJ1	TB-50LS	变速器	TCCM	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2015	TF 系列	4JJ1	TB-50LS	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2015	TF 系列	4JJ1	TB-50LS	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2015	TF 系列	4JJ1	TB-50LS	车身	仪表	√					
车辆区域	泰国	2015	TF 系列	4JJ1	TB-50LS	车身	被动进入和启动系统(Push Type)	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2015	TF 系列	4JJ1	TB-50LS	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2015	TF 系列	4JJ1	TB-50LS	底盘	ABS/ESC	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2015	TF 系列	4JK1	MUA	发动机	4JK1	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2015	TF 系列	4JK1	MUA	变速器	TCCM	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2015	TF 系列	4JK1	MUA	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2015	TF 系列	4JK1	MUA	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2015	TF 系列	4JK1	MUA	车身	仪表	√					
车辆区域	泰国	2015	TF 系列	4JK1	MUA	车身	被动进入和启动系统(Push Type)	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2015	TF 系列	4JK1	MUA	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2015	TF 系列	4JK1	MUA	底盘	ABS/ESC	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2015	TF 系列	4JK1	TB-50LS	发动机	4JK1	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2015	TF 系列	4JK1	TB-50LS	变速器	自动变速器	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2015	TF 系列	4JK1	TB-50LS	变速器	TCCM	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2015	TF 系列	4JK1	TB-50LS	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2015	TF 系列	4JK1	TB-50LS	车身	防盗系统	√	√	√	√		

车辆区域	泰国	2015	TF 系列	4JK1	TB-50LS	车身	仪表	√					
车辆区域	泰国	2015	TF 系列	4JK1	TB-50LS	车身	被动进入和启动系统(Push Type)	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2015	TF 系列	4JK1	TB-50LS	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2015	TF 系列	4JK1	TB-50LS	底盘	ABS/ESC	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2015	FXFYGX 系列	6UZ1	MJT	发动机	6UZ1-TC (C/Rail NLT)	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2015	FXFYGX 系列	6UZ1	MAL	发动机	6UZ1-TC (C/Rail NLT)	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2015	FXFYGX 系列	6UZ1	ZF9S1310	发动机	6UZ1-TC (C/Rail NLT)	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2015	FXFYGX 系列	6UZ1	ZF9S1310	信息	车速表控制装置(Stand-Alone)	√			√		
车辆区域	泰国	2015	UC 系列	4JJ1	MUX	发动机	4JJ1	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2015	UC 系列	4JJ1	MUX	变速器	TCCM	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2015	UC 系列	4JJ1	MUX	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2015	UC 系列	4JJ1	MUX	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2015	UC 系列	4JJ1	MUX	车身	仪表	√					
车辆区域	泰国	2015	UC 系列	4JJ1	MUX	车身	被动进入和启动系统(Push Type)	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2015	UC 系列	4JJ1	MUX	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2015	UC 系列	4JJ1	MUX	底盘	ABS/ESC	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2015	UC 系列	4JJ1	TB-50LS	发动机	4JJ1	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2015	UC 系列	4JJ1	TB-50LS	变速器	自动变速器	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2015	UC 系列	4JJ1	TB-50LS	变速器	TCCM	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2015	UC 系列	4JJ1	TB-50LS	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2015	UC 系列	4JJ1	TB-50LS	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2015	UC 系列	4JJ1	TB-50LS	车身	仪表	√					
车辆区域	泰国	2015	UC 系列	4JJ1	TB-50LS	车身	被动进入和启动系统(Push Type)	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2015	UC 系列	4JJ1	TB-50LS	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2015	UC 系列	4JJ1	TB-50LS	底盘	ABS/ESC	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2015	UC 系列	4JK1	MUA	发动机	4JK1	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2015	UC 系列	4JK1	MUA	变速器	TCCM	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2015	UC 系列	4JK1	MUA	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2015	UC 系列	4JK1	MUA	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2015	UC 系列	4JK1	MUA	车身	仪表	√					
车辆区域	泰国	2015	UC 系列	4JK1	MUA	车身	被动进入和启动系统(Push Type)	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2015	UC 系列	4JK1	MUA	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2015	UC 系列	4JK1	MUA	底盘	ABS/ESC	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2015	UC 系列	4JK1	TB-50LS	发动机	4JK1	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2015	UC 系列	4JK1	TB-50LS	变速器	自动变速器	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2015	UC 系列	4JK1	TB-50LS	变速器	TCCM	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2015	UC 系列	4JK1	TB-50LS	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2015	UC 系列	4JK1	TB-50LS	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2015	UC 系列	4JK1	TB-50LS	车身	仪表	√					
车辆区域	泰国	2015	UC 系列	4JK1	TB-50LS	车身	被动进入和启动系统(Push Type)	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2015	UC 系列	4JK1	TB-50LS	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2015	UC 系列	4JK1	TB-50LS	底盘	ABS/ESC	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2014	N-系列	4HK1	MYT	发动机	4HK1-TC	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2014	N-系列	4HK1	MYT	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2014	N-系列	4HK1	MZZ	发动机	4HK1-TC	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2014	N-系列	4HK1	MZZ	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2014	N-系列	4HK1	Smoother (MYT)	发动机	4HK1-TC	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2014	N-系列	4HK1	Smoother (MYT)	变速器	Smoother (MYT)	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2014	N-系列	4HK1	Smoother (MYT)	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2014	N-系列	4JJ1	MYT	发动机	4JJ1-TC	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2014	N-系列	4JJ1	MYT	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2014	N-系列	4HV1	MYT	发动机	4HV1压缩天然气	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2014	N-系列	4HV1	MYT	车身	车身控制模块	√	√	√	√		

车辆区域	泰国	2014	N-系列	4HV1	MYV	信息	MIMAMORI	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2014	F-系列	4HK1	MZZ	发动机	4HK1-TC	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2014	F-系列	4HK1	MZZ	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2014	F-系列	4HK1	MZZ	底盘	防抱死制动系统 6	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2014	F-系列	4HK1	MZZ	底盘	ABS/ASR ADVICS	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2014	F-系列	4HK1	MZZ	信息	车速表控制装置	√			√		
车辆区域	泰国	2014	F-系列	4HK1	MZW	发动机	4HK1-TC	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2014	F-系列	4HK1	MZW	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2014	F-系列	4HK1	MZW	底盘	防抱死制动系统 6	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2014	F-系列	4HK1	MZW	底盘	ABS/ASR ADVICS	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2014	F-系列	4HK1	MZW	信息	车速表控制装置	√			√		
车辆区域	泰国	2014	F-系列	6HK1	MZW	发动机	6HK1-TC	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2014	F-系列	6HK1	MZW	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2014	F-系列	6HK1	MZW	底盘	防抱死制动系统 6	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2014	F-系列	6HK1	MZW	底盘	ABS/ASR ADVICS	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2014	F-系列	6HK1	MZW	信息	车速表控制装置	√			√		
车辆区域	泰国	2014	F-系列	6HK1	ZF9S1110	发动机	6HK1-TC	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2014	F-系列	6HK1	ZF9S1110	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2014	F-系列	6HK1	ZF9S1110	底盘	防抱死制动系统 6	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2014	F-系列	6HK1	ZF9S1110	底盘	ABS/ASR ADVICS	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2014	F-系列	6HK1	ZF9S1110	信息	车速表控制装置	√			√		
车辆区域	泰国	2014	F-系列	6HK1	ZF9S1110	信息	车速表控制装置(Stand-Alone)	√			√		
车辆区域	泰国	2014	F-系列	6HF1	MZW	发动机	6HF1 (压缩天然气)	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2014	F-系列	6HF1	MZW	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2014	F-系列	6HF1	MZW	底盘	防抱死制动系统 6	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2014	F-系列	6HF1	MZW	信息	MIMAMORI	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2014	F-系列	6HF1	ZF9S1110	发动机	6HF1 (压缩天然气)	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2014	F-系列	6HF1	ZF9S1110	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2014	F-系列	6HF1	ZF9S1110	底盘	防抱死制动系统 6	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2014	F-系列	6HF1	ZF9S1110	信息	MIMAMORI	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2014	F-系列	6HF1	ZF9S1110	信息	车速表控制装置	√			√		
车辆区域	泰国	2014	F-系列	6HF1	ZF9S1110	信息	车速表控制装置(Stand-Alone)	√			√		
车辆区域	泰国	2014	TF 系列	4JJ1	MUX	发动机	4JJ1	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2014	TF 系列	4JJ1	MUX	发动机	智能电池系统	√	√	√			
车辆区域	泰国	2014	TF 系列	4JJ1	MUX	变速器	TCCM	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2014	TF 系列	4JJ1	MUX	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2014	TF 系列	4JJ1	MUX	车身	带 PESS 的防盗器	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2014	TF 系列	4JJ1	MUX	车身	仪表	√					
车辆区域	泰国	2014	TF 系列	4JJ1	MUX	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2014	TF 系列	4JJ1	MUX	车身	PESS(被动进入和启动系统)	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2014	TF 系列	4JJ1	MUX	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2014	TF 系列	4JJ1	MUX	底盘	ABS/ESC	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2014	TF 系列	4JJ1	TB-50LS	发动机	4JJ1	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2014	TF 系列	4JJ1	TB-50LS	发动机	智能电池系统	√	√	√			
车辆区域	泰国	2014	TF 系列	4JJ1	TB-50LS	变速器	自动变速器	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2014	TF 系列	4JJ1	TB-50LS	变速器	TCCM	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2014	TF 系列	4JJ1	TB-50LS	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2014	TF 系列	4JJ1	TB-50LS	车身	带 PESS 的防盗器	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2014	TF 系列	4JJ1	TB-50LS	车身	仪表	√					
车辆区域	泰国	2014	TF 系列	4JJ1	TB-50LS	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2014	TF 系列	4JJ1	TB-50LS	车身	PESS(被动进入和启动系统)	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2014	TF 系列	4JJ1	TB-50LS	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2014	TF 系列	4JJ1	TB-50LS	底盘	ABS/ESC	√	√	√	√		

车辆区域	泰国	2014	TF 系列	4JK1	MUA	发动机	4JK1	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2014	TF 系列	4JK1	MUA	发动机	智能电池系统	√	√	√			
车辆区域	泰国	2014	TF 系列	4JK1	MUA	变速器	TCCM	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2014	TF 系列	4JK1	MUA	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2014	TF 系列	4JK1	MUA	车身	带 PESS 的防盗器	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2014	TF 系列	4JK1	MUA	车身	仪表	√					
车辆区域	泰国	2014	TF 系列	4JK1	MUA	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2014	TF 系列	4JK1	MUA	车身	PESS(被动进入和启动系统)	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2014	TF 系列	4JK1	MUA	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2014	TF 系列	4JK1	MUA	底盘	ABS/ESC	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2014	TF 系列	4JK1	TB-50LS	发动机	4JK1	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2014	TF 系列	4JK1	TB-50LS	发动机	智能电池系统	√	√	√			
车辆区域	泰国	2014	TF 系列	4JK1	TB-50LS	变速器	自动变速器	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2014	TF 系列	4JK1	TB-50LS	变速器	TCCM	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2014	TF 系列	4JK1	TB-50LS	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2014	TF 系列	4JK1	TB-50LS	车身	带 PESS 的防盗器	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2014	TF 系列	4JK1	TB-50LS	车身	仪表	√					
车辆区域	泰国	2014	TF 系列	4JK1	TB-50LS	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2014	TF 系列	4JK1	TB-50LS	车身	PESS(被动进入和启动系统)	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2014	TF 系列	4JK1	TB-50LS	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2014	TF 系列	4JK1	TB-50LS	底盘	ABS/ESC	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2014	FXFYGX 系列	6UZ1	MJT	发动机	6UZ1-TC (C/Rail NLT)	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2014	FXFYGX 系列	6UZ1	MAL	发动机	6UZ1-TC (C/Rail NLT)	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2014	FXFYGX 系列	6UZ1	ZF9S1310	发动机	6UZ1-TC (C/Rail NLT)	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2014	FXFYGX 系列	6UZ1	ZF9S1310	信息	车速表控制装置(Stand-Alone)	√			√		
车辆区域	泰国	2014	UC 系列	4JJ1	MUX	发动机	4JJ1	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2014	UC 系列	4JJ1	MUX	发动机	智能电池系统	√	√	√			
车辆区域	泰国	2014	UC 系列	4JJ1	MUX	变速器	TCCM	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2014	UC 系列	4JJ1	MUX	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2014	UC 系列	4JJ1	MUX	车身	带 PESS 的防盗器	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2014	UC 系列	4JJ1	MUX	车身	仪表	√					
车辆区域	泰国	2014	UC 系列	4JJ1	MUX	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2014	UC 系列	4JJ1	MUX	车身	PESS(被动进入和启动系统)	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2014	UC 系列	4JJ1	MUX	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2014	UC 系列	4JJ1	MUX	底盘	ABS/ESC	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2014	UC 系列	4JJ1	TB-50LS	发动机	4JJ1	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2014	UC 系列	4JJ1	TB-50LS	发动机	智能电池系统	√	√	√			
车辆区域	泰国	2014	UC 系列	4JJ1	TB-50LS	变速器	自动变速器	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2014	UC 系列	4JJ1	TB-50LS	变速器	TCCM	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2014	UC 系列	4JJ1	TB-50LS	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2014	UC 系列	4JJ1	TB-50LS	车身	带 PESS 的防盗器	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2014	UC 系列	4JJ1	TB-50LS	车身	仪表	√					
车辆区域	泰国	2014	UC 系列	4JJ1	TB-50LS	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2014	UC 系列	4JJ1	TB-50LS	车身	PESS(被动进入和启动系统)	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2014	UC 系列	4JJ1	TB-50LS	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2014	UC 系列	4JJ1	TB-50LS	底盘	ABS/ESC	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2014	UC 系列	4JK1	TB-50LS	发动机	4JK1	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2014	UC 系列	4JK1	TB-50LS	发动机	智能电池系统	√	√	√			
车辆区域	泰国	2014	UC 系列	4JK1	TB-50LS	变速器	自动变速器	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2014	UC 系列	4JK1	TB-50LS	变速器	TCCM	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2014	UC 系列	4JK1	TB-50LS	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2014	UC 系列	4JK1	TB-50LS	车身	带 PESS 的防盗器	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2014	UC 系列	4JK1	TB-50LS	车身	仪表	√					

车辆区域	泰国	2014	UC 系列	4JK1	TB-50LS	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2014	UC 系列	4JK1	TB-50LS	车身	PESS(被动进入和启动系统)	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2014	UC 系列	4JK1	TB-50LS	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2014	UC 系列	4JK1	TB-50LS	底盘	ABS/ESC	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2014	UC 系列	4JK1	MUA	发动机	4JK1	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2014	UC 系列	4JK1	MUA	发动机	智能电池系统	√	√	√			
车辆区域	泰国	2014	UC 系列	4JK1	MUA	变速器	TCCM	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2014	UC 系列	4JK1	MUA	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2014	UC 系列	4JK1	MUA	车身	带 PESS 的防盗器	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2014	UC 系列	4JK1	MUA	车身	仪表	√					
车辆区域	泰国	2014	UC 系列	4JK1	MUA	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2014	UC 系列	4JK1	MUA	车身	PESS(被动进入和启动系统)	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2014	UC 系列	4JK1	MUA	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2014	UC 系列	4JK1	MUA	底盘	ABS/ESC	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2013	N-系列	4HK1	MYV	发动机	4HK1-TC	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2013	N-系列	4HK1	MYV	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2013	N-系列	4HK1	MZZ	发动机	4HK1-TC	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2013	N-系列	4HK1	MZZ	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2013	N-系列	4JJ1	MYV	发动机	4JJ1-TC	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2013	N-系列	4JJ1	MYV	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2013	N-系列	4HV1	MYV	发动机	4HV1压缩天然气	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2013	N-系列	4HV1	MYV	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2013	N-系列	4HV1	MYV	信息	MIMAMORI	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2013	F-系列	4HK1	MZZ	发动机	4HK1-TC	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2013	F-系列	4HK1	MZZ	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2013	F-系列	4HK1	MZZ	底盘	防抱死制动系统 6	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2013	F-系列	4HK1	MZZ	底盘	ABS/ASR ADVICS	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2013	F-系列	4HK1	MZZ	信息	车速表控制装置	√			√		
车辆区域	泰国	2013	F-系列	4HK1	MZW	发动机	4HK1-TC	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2013	F-系列	4HK1	MZW	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2013	F-系列	4HK1	MZW	底盘	防抱死制动系统 6	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2013	F-系列	4HK1	MZW	底盘	ABS/ASR ADVICS	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2013	F-系列	4HK1	MZW	信息	车速表控制装置	√			√		
车辆区域	泰国	2013	F-系列	6HK1	MZW	发动机	6HK1-TC	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2013	F-系列	6HK1	MZW	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2013	F-系列	6HK1	MZW	底盘	防抱死制动系统 6	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2013	F-系列	6HK1	MZW	底盘	ABS/ASR ADVICS	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2013	F-系列	6HK1	MZW	信息	车速表控制装置	√			√		
车辆区域	泰国	2013	F-系列	6HK1	ZF9S1110	发动机	6HK1-TC	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2013	F-系列	6HK1	ZF9S1110	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2013	F-系列	6HK1	ZF9S1110	底盘	防抱死制动系统 6	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2013	F-系列	6HK1	ZF9S1110	底盘	ABS/ASR ADVICS	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2013	F-系列	6HK1	ZF9S1110	信息	车速表控制装置	√			√		
车辆区域	泰国	2013	F-系列	6HF1	MZW	发动机	6HF1 (压缩天然气)	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2013	F-系列	6HF1	MZW	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2013	F-系列	6HF1	MZW	底盘	防抱死制动系统 6	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2013	F-系列	6HF1	MZW	底盘	ABS/ASR ADVICS	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2013	F-系列	6HF1	MZW	信息	MIMAMORI	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2013	F-系列	6HF1	ZF9S1110	发动机	6HF1 (压缩天然气)	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2013	F-系列	6HF1	ZF9S1110	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2013	F-系列	6HF1	ZF9S1110	底盘	防抱死制动系统 6	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2013	F-系列	6HF1	ZF9S1110	底盘	ABS/ASR ADVICS	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2013	F-系列	6HF1	ZF9S1110	信息	MIMAMORI	√	√	√	√		

车辆区域	泰国	2013	F-系列	6HF1	ZF9S1110	信息	车速表控制装置	√			√		
车辆区域	泰国	2013	TF 系列	4JJ1	MUX	发动机	4JJ1	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2013	TF 系列	4JJ1	MUX	变速器	TCCM	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2013	TF 系列	4JJ1	MUX	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2013	TF 系列	4JJ1	MUX	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2013	TF 系列	4JJ1	MUX	车身	仪表	√					
车辆区域	泰国	2013	TF 系列	4JJ1	MUX	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2013	TF 系列	4JJ1	MUX	车身	PESS(被动进入和启动系统)	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2013	TF 系列	4JJ1	MUX	车身	带 PESS 的防盗器	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2013	TF 系列	4JJ1	MUX	底盘	ABS/ESC	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2013	TF 系列	4JJ1	TB-50LS	发动机	4JJ1	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2013	TF 系列	4JJ1	TB-50LS	变速器	自动变速器	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2013	TF 系列	4JJ1	TB-50LS	变速器	TCCM	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2013	TF 系列	4JJ1	TB-50LS	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2013	TF 系列	4JJ1	TB-50LS	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2013	TF 系列	4JJ1	TB-50LS	车身	仪表	√					
车辆区域	泰国	2013	TF 系列	4JJ1	TB-50LS	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2013	TF 系列	4JJ1	TB-50LS	车身	PESS(被动进入和启动系统)	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2013	TF 系列	4JJ1	TB-50LS	车身	带 PESS 的防盗器	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2013	TF 系列	4JJ1	TB-50LS	底盘	ABS/ESC	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2013	TF 系列	4JK1	MUA	发动机	4JK1	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2013	TF 系列	4JK1	MUA	变速器	TCCM	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2013	TF 系列	4JK1	MUA	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2013	TF 系列	4JK1	MUA	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2013	TF 系列	4JK1	MUA	车身	仪表	√					
车辆区域	泰国	2013	TF 系列	4JK1	MUA	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2013	TF 系列	4JK1	MUA	车身	PESS(被动进入和启动系统)	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2013	TF 系列	4JK1	MUA	车身	带 PESS 的防盗器	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2013	TF 系列	4JK1	MUA	底盘	ABS/ESC	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2013	TF 系列	4JK1	TB-50LS	发动机	4JK1	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2013	TF 系列	4JK1	TB-50LS	变速器	自动变速器	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2013	TF 系列	4JK1	TB-50LS	变速器	TCCM	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2013	TF 系列	4JK1	TB-50LS	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2013	TF 系列	4JK1	TB-50LS	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2013	TF 系列	4JK1	TB-50LS	车身	仪表	√					
车辆区域	泰国	2013	TF 系列	4JK1	TB-50LS	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2013	TF 系列	4JK1	TB-50LS	车身	PESS(被动进入和启动系统)	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2013	TF 系列	4JK1	TB-50LS	车身	带 PESS 的防盗器	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2013	TF 系列	4JK1	TB-50LS	底盘	ABS/ESC	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2012	N-系列	4HK1	MYY	发动机	4HK1-TC	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2012	N-系列	4HK1	MYY	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2012	N-系列	4HK1	MZZ	发动机	4HK1-TC	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2012	N-系列	4HK1	MZZ	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2012	N-系列	4JJ1	MYY	发动机	4JJ1-TC	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2012	N-系列	4JJ1	MYY	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2012	N-系列	4HV1	MYY	发动机	4HV1压缩天然气	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2012	N-系列	4HV1	MYY	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2012	N-系列	4HV1	MYY	信息	MTMAMORI	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2012	F-系列	6HF1	MZW	发动机	6HF1 (压缩天然气)	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2012	F-系列	6HF1	MZW	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2012	F-系列	6HF1	MZW	底盘	防抱死制动系统 6	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2012	F-系列	6HF1	MZW	信息	MTMAMORI	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2012	F-系列	6HF1	MLD	发动机	6HF1 (压缩天然气)	√	√	√	√		

车辆区域	泰国	2012	F-系列	6HF1	MLD	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2012	F-系列	6HF1	MLD	底盘	防抱死制动系统 6	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2012	F-系列	6HF1	MLD	信息	MIMAMORI	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2012	F-系列	6HF1	ZF9S1110	发动机	6HF1 (压缩天然气)	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2012	F-系列	6HF1	ZF9S1110	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2012	F-系列	6HF1	ZF9S1110	底盘	防抱死制动系统 6	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2012	F-系列	6HF1	ZF9S1110	信息	MIMAMORI	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2012	F-系列	6HF1	ZF9S1110	信息	车速表控制装置	√			√		
车辆区域	泰国	2012	F-系列	4HK1	MZZ	发动机	4HK1-TC	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2012	F-系列	4HK1	MZZ	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2012	F-系列	4HK1	MZZ	底盘	防抱死制动系统 6	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2012	F-系列	4HK1	MZZ	信息	车速表控制装置	√			√		
车辆区域	泰国	2012	F-系列	4HK1	MZW	发动机	4HK1-TC	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2012	F-系列	4HK1	MZW	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2012	F-系列	4HK1	MZW	底盘	防抱死制动系统 6	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2012	F-系列	4HK1	MZW	信息	车速表控制装置	√			√		
车辆区域	泰国	2012	F-系列	6HK1	MZW	发动机	6HK1-TC	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2012	F-系列	6HK1	MZW	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2012	F-系列	6HK1	MZW	底盘	防抱死制动系统 6	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2012	F-系列	6HK1	MZW	信息	车速表控制装置	√			√		
车辆区域	泰国	2012	F-系列	6HK1	ZF9S1110	发动机	6HK1-TC	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2012	F-系列	6HK1	ZF9S1110	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2012	F-系列	6HK1	ZF9S1110	底盘	防抱死制动系统 6	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2012	F-系列	6HK1	ZF9S1110	信息	车速表控制装置	√			√		
车辆区域	泰国	2012	TF 系列	4JK1	MUA	发动机	4JK1	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2012	TF 系列	4JK1	MUA	变速器	TCCM	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2012	TF 系列	4JK1	MUA	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2012	TF 系列	4JK1	MUA	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2012	TF 系列	4JK1	MUA	车身	仪表	√					
车辆区域	泰国	2012	TF 系列	4JK1	MUA	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2012	TF 系列	4JK1	MUA	底盘	ABS/ESC	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2012	TF 系列	4JK1	TB-50LS	发动机	4JK1	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2012	TF 系列	4JK1	TB-50LS	变速器	TCCM	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2012	TF 系列	4JK1	TB-50LS	变速器	自动变速器	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2012	TF 系列	4JK1	TB-50LS	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2012	TF 系列	4JK1	TB-50LS	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2012	TF 系列	4JK1	TB-50LS	车身	仪表	√					
车辆区域	泰国	2012	TF 系列	4JK1	TB-50LS	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2012	TF 系列	4JK1	TB-50LS	底盘	ABS/ESC	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2012	TF 系列	4JJ1	MUX	发动机	4JJ1	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2012	TF 系列	4JJ1	MUX	变速器	TCCM	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2012	TF 系列	4JJ1	MUX	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2012	TF 系列	4JJ1	MUX	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2012	TF 系列	4JJ1	MUX	车身	仪表	√					
车辆区域	泰国	2012	TF 系列	4JJ1	MUX	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2012	TF 系列	4JJ1	MUX	底盘	ABS/ESC	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2012	TF 系列	4JJ1	TB-50LS	发动机	4JJ1	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2012	TF 系列	4JJ1	TB-50LS	变速器	TCCM	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2012	TF 系列	4JJ1	TB-50LS	变速器	自动变速器	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2012	TF 系列	4JJ1	TB-50LS	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2012	TF 系列	4JJ1	TB-50LS	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2012	TF 系列	4JJ1	TB-50LS	车身	仪表	√					
车辆区域	泰国	2012	TF 系列	4JJ1	TB-50LS	车身	防盗系统	√	√	√	√		

车辆区域	泰国	2012	TF 系列	4JJ1	TB-50LS	底盘	ABS/ESC	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2011	N-系列	4HK1	MYY	发动机	4HK1-TC	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2011	N-系列	4HK1	MYY	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2011	N-系列	4HK1	MZZ	发动机	4HK1-TC	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2011	N-系列	4HK1	MZZ	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2011	N-系列	4JJ1	MYY	发动机	4JJ1-TC	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2011	N-系列	4JJ1	MYY	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2011	N-系列	4HV1	MYY	发动机	4HV1压缩天然气	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2011	N-系列	4HV1	MYY	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2011	N-系列	4HV1	MYY	信息	MIMAMORI	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2011	F-系列	6HF1	MZW	发动机	6HF1（压缩天然气）	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2011	F-系列	6HF1	MZW	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2011	F-系列	6HF1	MZW	底盘	防抱死制动系统 6	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2011	F-系列	6HF1	MZW	信息	MIMAMORI	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2011	F-系列	6HF1	MLD	发动机	6HF1（压缩天然气）	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2011	F-系列	6HF1	MLD	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2011	F-系列	6HF1	MLD	底盘	防抱死制动系统 6	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2011	F-系列	6HF1	MLD	信息	MIMAMORI	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2011	F-系列	6HF1	ZF9S1110	发动机	6HF1（压缩天然气）	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2011	F-系列	6HF1	ZF9S1110	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2011	F-系列	6HF1	ZF9S1110	底盘	防抱死制动系统 6	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2011	F-系列	6HF1	ZF9S1110	信息	MIMAMORI	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2011	F-系列	6HF1	ZF9S1110	信息	车速表控制装置	√			√		
车辆区域	泰国	2011	F-系列	4HK1	MZZ	发动机	4HK1-TC	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2011	F-系列	4HK1	MZZ	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2011	F-系列	4HK1	MZZ	底盘	防抱死制动系统 6	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2011	F-系列	4HK1	MZZ	信息	车速表控制装置	√			√		
车辆区域	泰国	2011	F-系列	4HK1	MZW	发动机	4HK1-TC	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2011	F-系列	4HK1	MZW	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2011	F-系列	4HK1	MZW	底盘	防抱死制动系统 6	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2011	F-系列	4HK1	MZW	信息	车速表控制装置	√			√		
车辆区域	泰国	2011	F-系列	6HK1	ZF9S1110	发动机	6HK1-TC	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2011	F-系列	6HK1	ZF9S1110	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2011	F-系列	6HK1	ZF9S1110	底盘	防抱死制动系统 6	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2011	F-系列	6HK1	ZF9S1110	信息	车速表控制装置	√			√		
车辆区域	泰国	2010	N-系列	4HK1	MYY	发动机	4HK1-TC	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2010	N-系列	4HK1	MYY	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2010	N-系列	4HK1	MZZ	发动机	4HK1-TC	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2010	N-系列	4HK1	MZZ	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2010	N-系列	4JJ1	MYY	发动机	4JJ1-TC	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2010	N-系列	4JJ1	MYY	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2010	N-系列	4HV1	MYY	发动机	4HV1压缩天然气	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2010	N-系列	4HV1	MYY	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2010	N-系列	4HV1	MYY	信息	MIMAMORI	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2010	F-系列	4HK1	MZZ	发动机	4HK1-TC	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2010	F-系列	4HK1	MZZ	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2010	F-系列	4HK1	MZZ	底盘	防抱死制动系统 6	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2010	F-系列	4HK1	MZZ	信息	车速表控制装置	√			√		
车辆区域	泰国	2010	F-系列	4HK1	MZW	发动机	4HK1-TC	√	√	√	√		

车辆区域	泰国	2010	F-系列	4HK1	MZW	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2010	F-系列	4HK1	MZW	底盘	防抱死制动系统 6	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2010	F-系列	4HK1	MZW	信息	车速表控制装置	√			√		
车辆区域	泰国	2010	F-系列	6HK1	MZW	发动机	6HK1-TC	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2010	F-系列	6HK1	MZW	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2010	F-系列	6HK1	MZW	底盘	防抱死制动系统 6	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2010	F-系列	6HK1	MZW	信息	车速表控制装置	√			√		
车辆区域	泰国	2010	F-系列	6HK1	ZF9S1110	发动机	6HK1-TC	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2010	F-系列	6HK1	ZF9S1110	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2010	F-系列	6HK1	ZF9S1110	底盘	防抱死制动系统 6	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2010	F-系列	6HK1	ZF9S1110	信息	车速表控制装置	√			√		
车辆区域	泰国	2009	N-系列	4HK1	MYV	发动机	4HK1-TC	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2009	N-系列	4HK1	MYV	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2009	N-系列	4HK1	MZZ	发动机	4HK1-TC	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2009	N-系列	4HK1	MZZ	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2009	N-系列	4JJ1	MYV	发动机	4JJ1-TC	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2009	N-系列	4JJ1	MYV	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2009	N-系列	4HV1	MYV	发动机	4HV1压缩天然气	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2009	N-系列	4HV1	MYV	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2009	N-系列	4HV1	MYV	信息	MIMAMORI	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2009	F-系列	6HF1	MZW	发动机	6HF1 (压缩天然气)	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2009	F-系列	6HF1	MZW	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2009	F-系列	6HF1	MZW	底盘	防抱死制动系统 6	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2009	F-系列	6HF1	MZW	信息	MIMAMORI	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2009	F-系列	6HF1	MLD	发动机	6HF1 (压缩天然气)	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2009	F-系列	6HF1	MLD	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2009	F-系列	6HF1	MLD	底盘	防抱死制动系统 6	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2009	F-系列	6HF1	MLD	信息	MIMAMORI	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2009	F-系列	6HF1	ZF9S1110	发动机	6HF1 (压缩天然气)	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2009	F-系列	6HF1	ZF9S1110	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2009	F-系列	6HF1	ZF9S1110	底盘	防抱死制动系统 6	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2009	F-系列	6HF1	ZF9S1110	信息	MIMAMORI	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2009	F-系列	6HF1	ZF9S1110	信息	车速表控制装置	√			√		
车辆区域	泰国	2009	F-系列	4HK1	MZW	发动机	4HK1-TC	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2009	F-系列	4HK1	MZW	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2009	F-系列	4HK1	MZW	底盘	防抱死制动系统 6	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2009	F-系列	4HK1	MZW	信息	车速表控制装置	√			√		
车辆区域	泰国	2009	F-系列	4HK1	MLD	发动机	4HK1-TC	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2009	F-系列	4HK1	MLD	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2009	F-系列	4HK1	MLD	底盘	防抱死制动系统 6	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2009	F-系列	4HK1	MLD	信息	车速表控制装置	√			√		
车辆区域	泰国	2009	F-系列	6HK1	MZW	发动机	6HK1-TC	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2009	F-系列	6HK1	MZW	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2009	F-系列	6HK1	MZW	底盘	防抱死制动系统 6	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2009	F-系列	6HK1	MZW	信息	车速表控制装置	√			√		
车辆区域	泰国	2009	F-系列	6HK1	MLD	发动机	6HK1-TC	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2009	F-系列	6HK1	MLD	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2009	F-系列	6HK1	MLD	底盘	防抱死制动系统 6	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2009	F-系列	6HK1	MLD	信息	车速表控制装置	√			√		
车辆区域	泰国	2009	F-系列	6HK1	ZF6S1000	发动机	6HK1-TC	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2009	F-系列	6HK1	ZF6S1000	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2009	F-系列	6HK1	ZF6S1000	底盘	防抱死制动系统 6	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2009	F-系列	6HK1	ZF6S1000	信息	车速表控制装置	√			√		

车辆区域	泰国	2009	F-系列	6HK1	ZF9S1110	发动机	6HK1-TC	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2009	F-系列	6HK1	ZF9S1110	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2009	F-系列	6HK1	ZF9S1110	底盘	防抱死制动系统 6	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2009	F-系列	6HK1	ZF9S1110	信息	车速表控制装置	√			√		
车辆区域	泰国	2008	N-系列	4HK1	MYY	发动机	4HK1-TC	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2008	N-系列	4HK1	MYY	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2008	N-系列	4HK1	MZZ	发动机	4HK1-TC	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2008	N-系列	4HK1	MZZ	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2008	N-系列	4JJ1	MYY	发动机	4JJ1-TC	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2008	N-系列	4JJ1	MYY	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2008	N-系列	4HV1	MYY	发动机	4HV1压缩天然气	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2008	N-系列	4HV1	MYY	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2008	N-系列	4HV1	MYY	信息	MIMAMORI	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2008	F-系列	4HK1	MZW	发动机	4HK1-TC	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2008	F-系列	4HK1	MZW	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2008	F-系列	4HK1	MZW	底盘	防抱死制动系统 6	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2008	F-系列	4HK1	MZW	信息	车速表控制装置	√			√		
车辆区域	泰国	2008	F-系列	4HK1	MLD	发动机	4HK1-TC	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2008	F-系列	4HK1	MLD	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2008	F-系列	4HK1	MLD	底盘	防抱死制动系统 6	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2008	F-系列	4HK1	MLD	信息	车速表控制装置	√			√		
车辆区域	泰国	2008	F-系列	6HK1	MZW	发动机	6HK1-TC	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2008	F-系列	6HK1	MZW	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2008	F-系列	6HK1	MZW	底盘	防抱死制动系统 6	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2008	F-系列	6HK1	MZW	信息	车速表控制装置	√			√		
车辆区域	泰国	2008	F-系列	6HK1	MLD	发动机	6HK1-TC	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2008	F-系列	6HK1	MLD	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2008	F-系列	6HK1	MLD	底盘	防抱死制动系统 6	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2008	F-系列	6HK1	MLD	信息	车速表控制装置	√			√		
车辆区域	泰国	2008	F-系列	6HK1	ZF6S1000	发动机	6HK1-TC	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2008	F-系列	6HK1	ZF6S1000	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2008	F-系列	6HK1	ZF6S1000	底盘	防抱死制动系统 6	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2008	F-系列	6HK1	ZF6S1000	信息	车速表控制装置	√			√		
车辆区域	泰国	2008	F-系列	6HK1	ZF9S1110	发动机	6HK1-TC	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2008	F-系列	6HK1	ZF9S1110	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2008	F-系列	6HK1	ZF9S1110	底盘	防抱死制动系统 6	√	√	√	√		
车辆区域	泰国	2008	F-系列	6HK1	ZF9S1110	信息	车速表控制装置	√			√		
车辆区域	日本	2019	GIGA	6NX1	MEB9	发动机	尿素SCR	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2019	GIGA	6NX1	MEB9	发动机	ISS/HSA (Ecostop/HSA/BLS/VCM)	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2019	GIGA	6NX1	MEB9	发动机	6NX1	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2019	GIGA	6NX1	MEB9	车身	安全气囊管理系统(电装)	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2019	GIGA	6NX1	MEB9	车身	VAT	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2019	GIGA	6NX1	MEB9	车身	相机(VAT)	√					
车辆区域	日本	2019	GIGA	6NX1	MEB9	车身	雷达(VAT)	√					
车辆区域	日本	2019	GIGA	6NX1	MEB9	车身	车辆控制模块	√	√	√			
车辆区域	日本	2019	GIGA	6NX1	MEB9	车身	17 BCM	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2019	GIGA	6NX1	MEB9	车身	仪表	√					
车辆区域	日本	2019	GIGA	6NX1	MEB9	底盘	底盘控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2019	GIGA	6NX1	MEB9	底盘	EBS (Knorr)	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2019	GIGA	6NX1	MEB9	信息	DTU	√			√		
车辆区域	日本	2019	GIGA	6NX1	MEB9	信息	CAN 转换器 (FMS)	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2019	GIGA	6NX1	MEB9	信息	17 Mimamori	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2019	GIGA	6NX1	MEB9	信息	车速表控制装置	√			√		

车辆区域	日本	2019	GIGA	6NX1	MEB9	信息	车速表控制装置(Stand-Alone)	√			√		
车辆区域	日本	2019	GIGA	6NX1	Smoother-Gx (MEB9)	发动机	尿素SCR	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2019	GIGA	6NX1	Smoother-Gx (MEB9)	发动机	ISS/HSA (Ecostop/HSA/BLS/VCM)	√	√	√			
车辆区域	日本	2019	GIGA	6NX1	Smoother-Gx (MEB9)	发动机	6NX1	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2019	GIGA	6NX1	Smoother-Gx (MEB9)	变速器	Smoother-Gx (MEB9)	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2019	GIGA	6NX1	Smoother-Gx (MEB9)	车身	安全气囊管理系统(电装)	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2019	GIGA	6NX1	Smoother-Gx (MEB9)	车身	VAT	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2019	GIGA	6NX1	Smoother-Gx (MEB9)	车身	相机(VAT)	√					
车辆区域	日本	2019	GIGA	6NX1	Smoother-Gx (MEB9)	车身	雷达(VAT)	√					
车辆区域	日本	2019	GIGA	6NX1	Smoother-Gx (MEB9)	车身	车辆控制模块	√	√	√			
车辆区域	日本	2019	GIGA	6NX1	Smoother-Gx (MEB9)	车身	17 BCM	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2019	GIGA	6NX1	Smoother-Gx (MEB9)	车身	仪表	√					
车辆区域	日本	2019	GIGA	6NX1	Smoother-Gx (MEB9)	底盘	底盘控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2019	GIGA	6NX1	Smoother-Gx (MEB9)	底盘	EBS (Knorr)	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2019	GIGA	6NX1	Smoother-Gx (MEB9)	信息	DTU	√			√		
车辆区域	日本	2019	GIGA	6NX1	Smoother-Gx (MEB9)	信息	地图单元	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2019	GIGA	6NX1	Smoother-Gx (MEB9)	信息	CAN 转换器 (FMS)	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2019	GIGA	6NX1	Smoother-Gx (MEB9)	信息	17 Mimamori	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2019	GIGA	6NX1	Smoother-Gx (MEB9)	信息	车速表控制装置	√			√		
车辆区域	日本	2019	GIGA	6NX1	Smoother-Gx (MEB9)	信息	车速表控制装置(Stand-Alone)	√			√		
车辆区域	日本	2019	GIGA	6UZ1	MJT	发动机	尿素SCR	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2019	GIGA	6UZ1	MJT	发动机	ISS/HSA (Ecostop/HSA/BLS/VCM)	√	√	√			
车辆区域	日本	2019	GIGA	6UZ1	MJT	发动机	6UZ1	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2019	GIGA	6UZ1	MJT	车身	安全气囊管理系统(电装)	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2019	GIGA	6UZ1	MJT	车身	VAT	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2019	GIGA	6UZ1	MJT	车身	相机(VAT)	√					
车辆区域	日本	2019	GIGA	6UZ1	MJT	车身	雷达(VAT)	√					
车辆区域	日本	2019	GIGA	6UZ1	MJT	车身	车辆控制模块	√	√	√			
车辆区域	日本	2019	GIGA	6UZ1	MJT	车身	17 BCM	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2019	GIGA	6UZ1	MJT	车身	仪表	√					
车辆区域	日本	2019	GIGA	6UZ1	MJT	底盘	底盘控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2019	GIGA	6UZ1	MJT	底盘	EBS (Knorr)	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2019	GIGA	6UZ1	MJT	信息	DTU	√			√		
车辆区域	日本	2019	GIGA	6UZ1	MJT	信息	CAN 转换器 (FMS)	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2019	GIGA	6UZ1	MJT	信息	17 Mimamori	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2019	GIGA	6UZ1	MJT	信息	车速表控制装置	√			√		
车辆区域	日本	2019	GIGA	6UZ1	MJT	信息	车速表控制装置(Stand-Alone)	√			√		
车辆区域	日本	2019	GIGA	6UZ1	MJX16	发动机	尿素SCR	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2019	GIGA	6UZ1	MJX16	发动机	ISS/HSA (Ecostop/HSA/BLS/VCM)	√	√	√			
车辆区域	日本	2019	GIGA	6UZ1	MJX16	发动机	6UZ1	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2019	GIGA	6UZ1	MJX16	车身	安全气囊管理系统(电装)	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2019	GIGA	6UZ1	MJX16	车身	VAT	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2019	GIGA	6UZ1	MJX16	车身	相机(VAT)	√					
车辆区域	日本	2019	GIGA	6UZ1	MJX16	车身	雷达(VAT)	√					
车辆区域	日本	2019	GIGA	6UZ1	MJX16	车身	车辆控制模块	√	√	√			
车辆区域	日本	2019	GIGA	6UZ1	MJX16	车身	17 BCM	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2019	GIGA	6UZ1	MJX16	车身	仪表	√					
车辆区域	日本	2019	GIGA	6UZ1	MJX16	底盘	底盘控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2019	GIGA	6UZ1	MJX16	底盘	EBS (Knorr)	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2019	GIGA	6UZ1	MJX16	信息	DTU	√			√		
车辆区域	日本	2019	GIGA	6UZ1	MJX16	信息	CAN 转换器 (FMS)	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2019	GIGA	6UZ1	MJX16	信息	17 Mimamori	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2019	GIGA	6UZ1	MJX16	信息	车速表控制装置	√			√		

车辆区域	日本	2019	GIGA	6UZ1	MJX16	信息	车速表控制装置(Stand-Alone)	√			√		
车辆区域	日本	2019	GIGA	6UZ1	Smoother-Gx (MEB9)	发动机	尿素SCR	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2019	GIGA	6UZ1	Smoother-Gx (MEB9)	发动机	ISS/HSA (Ecostop/HSA/BLS/VCM)	√	√	√			
车辆区域	日本	2019	GIGA	6UZ1	Smoother-Gx (MEB9)	发动机	6UZ1	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2019	GIGA	6UZ1	Smoother-Gx (MEB9)	变速器	Smoother-Gx (MEB9)	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2019	GIGA	6UZ1	Smoother-Gx (MEB9)	车身	安全气囊管理系统(电装)	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2019	GIGA	6UZ1	Smoother-Gx (MEB9)	车身	VAT	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2019	GIGA	6UZ1	Smoother-Gx (MEB9)	车身	相机(VAT)	√					
车辆区域	日本	2019	GIGA	6UZ1	Smoother-Gx (MEB9)	车身	雷达(VAT)	√					
车辆区域	日本	2019	GIGA	6UZ1	Smoother-Gx (MEB9)	车身	车辆控制模块	√	√	√			
车辆区域	日本	2019	GIGA	6UZ1	Smoother-Gx (MEB9)	车身	17 BCM	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2019	GIGA	6UZ1	Smoother-Gx (MEB9)	车身	仪表	√					
车辆区域	日本	2019	GIGA	6UZ1	Smoother-Gx (MEB9)	底盘	底盘控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2019	GIGA	6UZ1	Smoother-Gx (MEB9)	底盘	EBS (Knorr)	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2019	GIGA	6UZ1	Smoother-Gx (MEB9)	信息	DTU	√			√		
车辆区域	日本	2019	GIGA	6UZ1	Smoother-Gx (MEB9)	信息	地图单元	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2019	GIGA	6UZ1	Smoother-Gx (MEB9)	信息	CAN 转换器 (FMS)	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2019	GIGA	6UZ1	Smoother-Gx (MEB9)	信息	17 Mimamori	√	√		√		
车辆区域	日本	2019	GIGA	6UZ1	Smoother-Gx (MEB9)	信息	车速表控制装置	√			√		
车辆区域	日本	2019	GIGA	6UZ1	Smoother-Gx (MEB9)	信息	车速表控制装置(Stand-Alone)	√			√		
车辆区域	日本	2018	ELF	4JZ1	MYX	发动机	4JZ1	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2018	ELF	4JZ1	MYX	发动机	尿素SCR	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2018	ELF	4JZ1	MYX	发动机	ISS/HSA (Ecostop/HSA)	√	√	√			
车辆区域	日本	2018	ELF	4JZ1	MYX	车身	KLS(无钥匙骑乘)	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2018	ELF	4JZ1	MYX	车身	17 BCM	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2018	ELF	4JZ1	MYX	车身	安全气囊管理系统(电装)	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2018	ELF	4JZ1	MYX	车身	立体相机	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2018	ELF	4JZ1	MYX	底盘	防抱死制动系统	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2018	ELF	4JZ1	MYX	底盘	ABS/ESC/AEBS	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2018	ELF	4JZ1	MYX	信息	MIMAMORI	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2018	ELF	4JZ1	MYX	信息	DTU	√			√		
车辆区域	日本	2018	ELF	4JZ1	Smoother-Ex (MYX)	发动机	4JZ1	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2018	ELF	4JZ1	Smoother-Ex (MYX)	发动机	尿素SCR	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2018	ELF	4JZ1	Smoother-Ex (MYX)	发动机	ISS/HSA (Ecostop/HSA)	√	√	√			
车辆区域	日本	2018	ELF	4JZ1	Smoother-Ex (MYX)	变速器	Smoother-Ex	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2018	ELF	4JZ1	Smoother-Ex (MYX)	车身	KLS(无钥匙骑乘)	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2018	ELF	4JZ1	Smoother-Ex (MYX)	车身	17 BCM	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2018	ELF	4JZ1	Smoother-Ex (MYX)	车身	安全气囊管理系统(电装)	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2018	ELF	4JZ1	Smoother-Ex (MYX)	车身	立体相机	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2018	ELF	4JZ1	Smoother-Ex (MYX)	底盘	防抱死制动系统	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2018	ELF	4JZ1	Smoother-Ex (MYX)	底盘	ABS/ESC/AEBS	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2018	ELF	4JZ1	Smoother-Ex (MYX)	信息	MIMAMORI	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2018	ELF	4JZ1	Smoother-Ex (MYX)	信息	DTU	√			√		
车辆区域	日本	2018	GIGA	6UZ1	MJT	发动机	尿素SCR	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2018	GIGA	6UZ1	MJT	发动机	ISS/HSA (Ecostop/HSA/BLS/VCM)	√	√	√			
车辆区域	日本	2018	GIGA	6UZ1	MJT	发动机	6UZ1	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2018	GIGA	6UZ1	MJT	车身	安全气囊管理系统(电装)	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2018	GIGA	6UZ1	MJT	车身	VAT	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2018	GIGA	6UZ1	MJT	车身	相机(VAT)	√					
车辆区域	日本	2018	GIGA	6UZ1	MJT	车身	雷达(VAT)	√					
车辆区域	日本	2018	GIGA	6UZ1	MJT	车身	车辆控制模块	√	√	√			
车辆区域	日本	2018	GIGA	6UZ1	MJT	车身	17 BCM	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2018	GIGA	6UZ1	MJT	车身	仪表	√					

车辆区域	日本	2018	GIGA	6UZ1	MJT	底盘	EBS (Knorr)	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2018	GIGA	6UZ1	MJT	底盘	空气悬挂	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2018	GIGA	6UZ1	MJT	信息	DTU	√			√		
车辆区域	日本	2018	GIGA	6UZ1	MJT	信息	CAN 转换器 (FMS)	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2018	GIGA	6UZ1	MJT	信息	17 Mimamori	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2018	GIGA	6UZ1	MJT	信息	车速表控制装置	√			√		
车辆区域	日本	2018	GIGA	6UZ1	MJT	信息	车速表控制装置(Stand-Alone)	√			√		
车辆区域	日本	2018	GIGA	6UZ1	Smother-Gx (MJX12)	发动机	尿素SCR	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2018	GIGA	6UZ1	Smother-Gx (MJX12)	发动机	ISS/HSA (Ecostop/HSA/BLS/VCM)	√	√	√			
车辆区域	日本	2018	GIGA	6UZ1	Smother-Gx (MJX12)	发动机	6UZ1	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2018	GIGA	6UZ1	Smother-Gx (MJX12)	变速器	Smother-Gx (MJX12)	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2018	GIGA	6UZ1	Smother-Gx (MJX12)	车身	安全气囊管理系统(电装)	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2018	GIGA	6UZ1	Smother-Gx (MJX12)	车身	VAT	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2018	GIGA	6UZ1	Smother-Gx (MJX12)	车身	相机(VAT)	√					
车辆区域	日本	2018	GIGA	6UZ1	Smother-Gx (MJX12)	车身	雷达(VAT)	√					
车辆区域	日本	2018	GIGA	6UZ1	Smother-Gx (MJX12)	车身	车辆控制模块	√	√	√			
车辆区域	日本	2018	GIGA	6UZ1	Smother-Gx (MJX12)	车身	17 BCM	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2018	GIGA	6UZ1	Smother-Gx (MJX12)	车身	仪表	√					
车辆区域	日本	2018	GIGA	6UZ1	Smother-Gx (MJX12)	底盘	EBS (Knorr)	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2018	GIGA	6UZ1	Smother-Gx (MJX12)	底盘	空气悬挂	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2018	GIGA	6UZ1	Smother-Gx (MJX12)	信息	DTU	√			√		
车辆区域	日本	2018	GIGA	6UZ1	Smother-Gx (MJX12)	信息	地图单元	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2018	GIGA	6UZ1	Smother-Gx (MJX12)	信息	CAN 转换器 (FMS)	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2018	GIGA	6UZ1	Smother-Gx (MJX12)	信息	17 Mimamori	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2018	GIGA	6UZ1	Smother-Gx (MJX12)	信息	车速表控制装置	√			√		
车辆区域	日本	2018	GIGA	6UZ1	Smother-Gx (MJX12)	信息	车速表控制装置(Stand-Alone)	√			√		
车辆区域	日本	2018	GIGA	6UZ1	MJX16	发动机	尿素SCR	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2018	GIGA	6UZ1	MJX16	发动机	ISS/HSA (Ecostop/HSA/BLS/VCM)	√	√	√			
车辆区域	日本	2018	GIGA	6UZ1	MJX16	发动机	6UZ1	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2018	GIGA	6UZ1	MJX16	车身	安全气囊管理系统(电装)	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2018	GIGA	6UZ1	MJX16	车身	VAT	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2018	GIGA	6UZ1	MJX16	车身	相机(VAT)	√					
车辆区域	日本	2018	GIGA	6UZ1	MJX16	车身	雷达(VAT)	√					
车辆区域	日本	2018	GIGA	6UZ1	MJX16	车身	车辆控制模块	√	√	√			
车辆区域	日本	2018	GIGA	6UZ1	MJX16	车身	17 BCM	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2018	GIGA	6UZ1	MJX16	车身	仪表	√					
车辆区域	日本	2018	GIGA	6UZ1	MJX16	底盘	EBS (Knorr)	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2018	GIGA	6UZ1	MJX16	底盘	空气悬挂	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2018	GIGA	6UZ1	MJX16	信息	DTU	√			√		
车辆区域	日本	2018	GIGA	6UZ1	MJX16	信息	CAN 转换器 (FMS)	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2018	GIGA	6UZ1	MJX16	信息	17 Mimamori	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2018	GIGA	6UZ1	MJX16	信息	车速表控制装置	√			√		
车辆区域	日本	2018	GIGA	6UZ1	MJX16	信息	车速表控制装置(Stand-Alone)	√			√		
车辆区域	日本	2018	GIGA	6WG1	MJT	发动机	尿素SCR	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2018	GIGA	6WG1	MJT	发动机	ISS/HSA (Ecostop/HSA/BLS/VCM)	√	√	√			
车辆区域	日本	2018	GIGA	6WG1	MJT	发动机	6WG1	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2018	GIGA	6WG1	MJT	车身	安全气囊管理系统(电装)	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2018	GIGA	6WG1	MJT	车身	VAT	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2018	GIGA	6WG1	MJT	车身	相机(VAT)	√					
车辆区域	日本	2018	GIGA	6WG1	MJT	车身	雷达(VAT)	√					
车辆区域	日本	2018	GIGA	6WG1	MJT	车身	车辆控制模块	√	√	√			
车辆区域	日本	2018	GIGA	6WG1	MJT	车身	17 BCM	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2018	GIGA	6WG1	MJT	车身	仪表	√					

车辆区域	日本	2018	GIGA	6WG1	MJT	底盘	EBS(Wabco With Tractor)		✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2018	GIGA	6WG1	MJT	底盘	空气悬挂	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2018	GIGA	6WG1	MJT	信息	DTU	✓			✓		
车辆区域	日本	2018	GIGA	6WG1	MJT	信息	CAN 转换器 (FMS)	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2018	GIGA	6WG1	MJT	信息	17 Mimamori	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2018	GIGA	6WG1	MJT	信息	车速表控制装置	✓			✓		
车辆区域	日本	2018	GIGA	6WG1	MJT	信息	车速表控制装置(Stand-Alone)	✓			✓		
车辆区域	日本	2018	GIGA	6WG1	Smoother-Gx (MJX12)	发动机	尿素SCR	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2018	GIGA	6WG1	Smoother-Gx (MJX12)	发动机	ISS/HSA (Ecostop/HSA/BLS/VCM)	✓	✓	✓			
车辆区域	日本	2018	GIGA	6WG1	Smoother-Gx (MJX12)	发动机	6WG1	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2018	GIGA	6WG1	Smoother-Gx (MJX12)	变速器	Smoother-Gx (MJX12)	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2018	GIGA	6WG1	Smoother-Gx (MJX12)	车身	安全气囊管理系统(电装)	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2018	GIGA	6WG1	Smoother-Gx (MJX12)	车身	VAT	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2018	GIGA	6WG1	Smoother-Gx (MJX12)	车身	相机(VAT)	✓					
车辆区域	日本	2018	GIGA	6WG1	Smoother-Gx (MJX12)	车身	雷达(VAT)	✓					
车辆区域	日本	2018	GIGA	6WG1	Smoother-Gx (MJX12)	车身	车辆控制模块	✓	✓	✓			
车辆区域	日本	2018	GIGA	6WG1	Smoother-Gx (MJX12)	车身	17 BCM	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2018	GIGA	6WG1	Smoother-Gx (MJX12)	车身	仪表	✓					
车辆区域	日本	2018	GIGA	6WG1	Smoother-Gx (MJX12)	底盘	EBS(Wabco With Tractor)		✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2018	GIGA	6WG1	Smoother-Gx (MJX12)	底盘	空气悬挂	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2018	GIGA	6WG1	Smoother-Gx (MJX12)	底盘	EBS (Knorr)	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2018	GIGA	6WG1	Smoother-Gx (MJX12)	信息	DTU	✓			✓		
车辆区域	日本	2018	GIGA	6WG1	Smoother-Gx (MJX12)	信息	地图单元	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2018	GIGA	6WG1	Smoother-Gx (MJX12)	信息	CAN 转换器 (FMS)	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2018	GIGA	6WG1	Smoother-Gx (MJX12)	信息	17 Mimamori	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2018	GIGA	6WG1	Smoother-Gx (MJX12)	信息	车速表控制装置	✓			✓		
车辆区域	日本	2018	GIGA	6WG1	Smoother-Gx (MJX12)	信息	车速表控制装置(Stand-Alone)	✓			✓		
车辆区域	日本	2018	GIGA	6WG1	Smoother-Gx (MJX16)	发动机	尿素SCR	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2018	GIGA	6WG1	Smoother-Gx (MJX16)	发动机	ISS/HSA (Ecostop/HSA/BLS/VCM)	✓	✓	✓			
车辆区域	日本	2018	GIGA	6WG1	Smoother-Gx (MJX16)	发动机	6WG1	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2018	GIGA	6WG1	Smoother-Gx (MJX16)	变速器	Smoother-Gx (MJX16)	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2018	GIGA	6WG1	Smoother-Gx (MJX16)	车身	安全气囊管理系统(电装)	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2018	GIGA	6WG1	Smoother-Gx (MJX16)	车身	VAT	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2018	GIGA	6WG1	Smoother-Gx (MJX16)	车身	相机(VAT)	✓					
车辆区域	日本	2018	GIGA	6WG1	Smoother-Gx (MJX16)	车身	雷达(VAT)	✓					
车辆区域	日本	2018	GIGA	6WG1	Smoother-Gx (MJX16)	车身	车辆控制模块	✓	✓	✓			
车辆区域	日本	2018	GIGA	6WG1	Smoother-Gx (MJX16)	车身	17 BCM	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2018	GIGA	6WG1	Smoother-Gx (MJX16)	车身	仪表	✓					
车辆区域	日本	2018	GIGA	6WG1	Smoother-Gx (MJX16)	底盘	EBS(Wabco With Tractor)		✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2018	GIGA	6WG1	Smoother-Gx (MJX16)	底盘	空气悬挂	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2018	GIGA	6WG1	Smoother-Gx (MJX16)	底盘	EBS (Knorr)	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2018	GIGA	6WG1	Smoother-Gx (MJX16)	信息	DTU	✓			✓		
车辆区域	日本	2018	GIGA	6WG1	Smoother-Gx (MJX16)	信息	地图单元	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2018	GIGA	6WG1	Smoother-Gx (MJX16)	信息	CAN 转换器 (FMS)	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2018	GIGA	6WG1	Smoother-Gx (MJX16)	信息	17 Mimamori	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2018	GIGA	6WG1	Smoother-Gx (MJX16)	信息	车速表控制装置	✓			✓		
车辆区域	日本	2018	GIGA	6WG1	Smoother-Gx (MJX16)	信息	车速表控制装置(Stand-Alone)	✓			✓		
车辆区域	日本	2018	GIGA	6WG1	MJX16	发动机	尿素SCR	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2018	GIGA	6WG1	MJX16	发动机	ISS/HSA (Ecostop/HSA/BLS/VCM)	✓	✓	✓			
车辆区域	日本	2018	GIGA	6WG1	MJX16	发动机	6WG1	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2018	GIGA	6WG1	MJX16	车身	安全气囊管理系统(电装)	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2018	GIGA	6WG1	MJX16	车身	VAT	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2018	GIGA	6WG1	MJX16	车身	相机(VAT)	✓					

车辆区域	日本	2018	GIGA	6WG1	MJX16	车身	雷达 (VAT)	√					
车辆区域	日本	2018	GIGA	6WG1	MJX16	车身	车辆控制模块	√	√	√			
车辆区域	日本	2018	GIGA	6WG1	MJX16	车身	17 BCM	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2018	GIGA	6WG1	MJX16	车身	仪表	√					
车辆区域	日本	2018	GIGA	6WG1	MJX16	底盘	EBS (Wabco With Tractor)		√	√	√		
车辆区域	日本	2018	GIGA	6WG1	MJX16	底盘	空气悬挂	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2018	GIGA	6WG1	MJX16	底盘	EBS (Knorr)	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2018	GIGA	6WG1	MJX16	信息	DTU	√			√		
车辆区域	日本	2018	GIGA	6WG1	MJX16	信息	CAN 转换器 (FMS)	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2018	GIGA	6WG1	MJX16	信息	17 Mimamori	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2018	GIGA	6WG1	MJX16	信息	车速表控制装置	√			√		
车辆区域	日本	2018	GIGA	6WG1	MJX16	信息	车速表控制装置 (Stand-Alone)	√			√		
车辆区域	日本	2018	GIGA	6NX1	MEB9	发动机	尿素SCR	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2018	GIGA	6NX1	MEB9	发动机	ISS/HSA (Ecostop/HSA/BLS/VCM)	√	√	√			
车辆区域	日本	2018	GIGA	6NX1	MEB9	发动机	6NX1	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2018	GIGA	6NX1	MEB9	车身	安全气囊管理系统 (电装)	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2018	GIGA	6NX1	MEB9	车身	VAT	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2018	GIGA	6NX1	MEB9	车身	相机 (VAT)	√					
车辆区域	日本	2018	GIGA	6NX1	MEB9	车身	雷达 (VAT)	√					
车辆区域	日本	2018	GIGA	6NX1	MEB9	车身	车辆控制模块	√	√	√			
车辆区域	日本	2018	GIGA	6NX1	MEB9	车身	17 BCM	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2018	GIGA	6NX1	MEB9	车身	仪表	√					
车辆区域	日本	2018	GIGA	6NX1	MEB9	底盘	EBS (Knorr)	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2018	GIGA	6NX1	MEB9	底盘	空气悬挂	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2018	GIGA	6NX1	MEB9	信息	DTU	√			√		
车辆区域	日本	2018	GIGA	6NX1	MEB9	信息	CAN 转换器 (FMS)	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2018	GIGA	6NX1	MEB9	信息	17 Mimamori	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2018	GIGA	6NX1	MEB9	信息	车速表控制装置	√			√		
车辆区域	日本	2018	GIGA	6NX1	MEB9	信息	车速表控制装置 (Stand-Alone)	√			√		
车辆区域	日本	2018	GIGA	6NX1	Smoother-Gx (MEB9)	发动机	尿素SCR	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2018	GIGA	6NX1	Smoother-Gx (MEB9)	发动机	ISS/HSA (Ecostop/HSA/BLS/VCM)	√	√	√			
车辆区域	日本	2018	GIGA	6NX1	Smoother-Gx (MEB9)	发动机	6NX1	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2018	GIGA	6NX1	Smoother-Gx (MEB9)	变速器	Smoother-Gx (MEB9)	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2018	GIGA	6NX1	Smoother-Gx (MEB9)	车身	安全气囊管理系统 (电装)	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2018	GIGA	6NX1	Smoother-Gx (MEB9)	车身	VAT	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2018	GIGA	6NX1	Smoother-Gx (MEB9)	车身	相机 (VAT)	√					
车辆区域	日本	2018	GIGA	6NX1	Smoother-Gx (MEB9)	车身	雷达 (VAT)	√					
车辆区域	日本	2018	GIGA	6NX1	Smoother-Gx (MEB9)	车身	车辆控制模块	√	√	√			
车辆区域	日本	2018	GIGA	6NX1	Smoother-Gx (MEB9)	车身	17 BCM	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2018	GIGA	6NX1	Smoother-Gx (MEB9)	车身	仪表	√					
车辆区域	日本	2018	GIGA	6NX1	Smoother-Gx (MEB9)	底盘	EBS (Knorr)	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2018	GIGA	6NX1	Smoother-Gx (MEB9)	底盘	空气悬挂	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2018	GIGA	6NX1	Smoother-Gx (MEB9)	信息	DTU	√			√		
车辆区域	日本	2018	GIGA	6NX1	Smoother-Gx (MEB9)	信息	地图单元	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2018	GIGA	6NX1	Smoother-Gx (MEB9)	信息	CAN 转换器 (FMS)	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2018	GIGA	6NX1	Smoother-Gx (MEB9)	信息	17 Mimamori	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2018	GIGA	6NX1	Smoother-Gx (MEB9)	信息	车速表控制装置	√			√		
车辆区域	日本	2018	GIGA	6NX1	Smoother-Gx (MEB9)	信息	车速表控制装置 (Stand-Alone)	√			√		
车辆区域	日本	2018	SKW477	6UZ1	3000SP	发动机	6UZ1-TC	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2018	SKW477	6UZ1	3000SP	变速器	Allison 3000 (Gen 5)	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2018	SKW477	6UZ1	3000SP	底盘	防抱死制动系统 8		√	√	√		
车辆区域	日本	2018	SKW477	6UZ1	3000SP	信息	车速表控制装置	√			√		
车辆区域	日本	2018	SKW477	6UZ1	3000SP	信息	诊断监测系统	√	√	√	√		

车辆区域	日本	2018	SKW477	6UZ1	MAL	发动机	6UZ1-TC	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2018	SKW477	6UZ1	MAL	底盘	防抱死制动系统 8		√	√	√		
车辆区域	日本	2018	SKW477	6UZ1	MAL	信息	车速表控制装置	√			√		
车辆区域	日本	2018	SKW477	6UZ1	MAL	信息	诊断监测系统	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2017.5	ELF	4JJ1	MYY	发动机	4JJ1	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2017.5	ELF	4JJ1	MYY	发动机	Hybrid	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2017.5	ELF	4JJ1	MYY	发动机	Ecoston	√	√	√			
车辆区域	日本	2017.5	ELF	4JJ1	MYY	车身	安全气囊管理系统(电装)	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2017.5	ELF	4JJ1	MYY	车身	KLS(无钥匙骑乘)	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2017.5	ELF	4JJ1	MYY	车身	17 BCM	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2017.5	ELF	4JJ1	MYY	底盘	防抱死制动系统	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2017.5	ELF	4JJ1	MYY	底盘	HSA (ISS&HSA)	√	√	√			
车辆区域	日本	2017.5	ELF	4JJ1	MYY	信息	DTU	√			√		
车辆区域	日本	2017.5	ELF	4JJ1	MYY	信息	MTMAMORI	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2017.5	ELF	4JJ1	Smoothen-Ex (MYY)	发动机	4JJ1	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2017.5	ELF	4JJ1	Smoothen-Ex (MYY)	发动机	Hybrid	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2017.5	ELF	4JJ1	Smoothen-Ex (MYY)	发动机	Ecoston	√	√	√			
车辆区域	日本	2017.5	ELF	4JJ1	Smoothen-Ex (MYY)	变速器	Smoothen-Ex(MYY)	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2017.5	ELF	4JJ1	Smoothen-Ex (MYY)	车身	安全气囊管理系统(电装)	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2017.5	ELF	4JJ1	Smoothen-Ex (MYY)	车身	KLS(无钥匙骑乘)	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2017.5	ELF	4JJ1	Smoothen-Ex (MYY)	车身	17 BCM	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2017.5	ELF	4JJ1	Smoothen-Ex (MYY)	底盘	防抱死制动系统	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2017.5	ELF	4JJ1	Smoothen-Ex (MYY)	底盘	HSA (ISS&HSA)	√	√	√			
车辆区域	日本	2017.5	ELF	4JJ1	Smoothen-Ex (MYY)	信息	DTU	√			√		
车辆区域	日本	2017.5	ELF	4JJ1	Smoothen-Ex (MYY)	信息	MTMAMORI	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2017.5	ELF	4JJ1	TMM	发动机	4JJ1	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2017.5	ELF	4JJ1	TMM	发动机	Hybrid	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2017.5	ELF	4JJ1	TMM	发动机	Ecoston	√	√	√			
车辆区域	日本	2017.5	ELF	4JJ1	TMM	车身	安全气囊管理系统(电装)	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2017.5	ELF	4JJ1	TMM	车身	KLS(无钥匙骑乘)	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2017.5	ELF	4JJ1	TMM	车身	17 BCM	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2017.5	ELF	4JJ1	TMM	底盘	防抱死制动系统	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2017.5	ELF	4JJ1	TMM	底盘	HSA (ISS&HSA)	√	√	√			
车辆区域	日本	2017.5	ELF	4JJ1	TMM	信息	DTU	√			√		
车辆区域	日本	2017.5	ELF	4JJ1	TMM	信息	MTMAMORI	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2017.5	ELF	4HV1 压缩天然气	MYY	发动机	4HV1压缩天然气	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2017.5	ELF	4HV1 压缩天然气	MYY	发动机	怠速停止 (BCM)	√			√		
车辆区域	日本	2017.5	ELF	4HV1 压缩天然气	MYY	车身	安全气囊管理系统(电装)	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2017.5	ELF	4HV1 压缩天然气	MYY	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2017.5	ELF	4HV1 压缩天然气	MYY	底盘	防抱死制动系统	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2017.5	ELF	4HV1 压缩天然气	MYY	底盘	HSA (ISS&HSA)	√	√	√			
车辆区域	日本	2017.5	ELF	4HV1 压缩天然气	MYY	底盘	转弯灯控制 (ISS&HSA)	√	√	√			
车辆区域	日本	2017.5	ELF	4HV1 压缩天然气	Smoothen-Ex (MYY)	发动机	4HV1压缩天然气	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2017.5	ELF	4HV1 压缩天然气	Smoothen-Ex (MYY)	发动机	怠速停止 (BCM)	√			√		
车辆区域	日本	2017.5	ELF	4HV1 压缩天然气	Smoothen-Ex (MYY)	变速器	Smoothen-Ex (MYY)	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2017.5	ELF	4HV1 压缩天然气	Smoothen-Ex (MYY)	车身	安全气囊管理系统(电装)	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2017.5	ELF	4HV1 压缩天然气	Smoothen-Ex (MYY)	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2017.5	ELF	4HV1 压缩天然气	Smoothen-Ex (MYY)	底盘	防抱死制动系统	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2017.5	ELF	4HV1 压缩天然气	Smoothen-Ex (MYY)	底盘	HSA (ISS&HSA)	√	√	√			
车辆区域	日本	2017.5	ELF	4HV1 压缩天然气	Smoothen-Ex (MYY)	底盘	转弯灯控制 (ISS&HSA)	√	√	√			
车辆区域	日本	2017	ELF	4JJ1	MYY	发动机	4JJ1	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2017	ELF	4JJ1	MYY	发动机	Hybrid	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2017	ELF	4JJ1	MYY	发动机	Ecoston	√	√	√			

车辆区域	日本	2017	ELF	4JJ1	MYY	车身	安全气囊管理系统(电装)	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2017	ELF	4JJ1	MYY	车身	17 BCM	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2017	ELF	4JJ1	MYY	车身	KLS(无钥匙骑乘)	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2017	ELF	4JJ1	MYY	底盘	防抱死制动系统	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2017	ELF	4JJ1	MYY	底盘	HSA (ISS&HSA)	√	√	√			
车辆区域	日本	2017	ELF	4JJ1	MYY	信息	DTU	√			√		
车辆区域	日本	2017	ELF	4JJ1	MYY	信息	MIMAMORI	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2017	ELF	4JJ1	Smoother-Ex (MYY)	发动机	4JJ1	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2017	ELF	4JJ1	Smoother-Ex (MYY)	发动机	Hybrid	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2017	ELF	4JJ1	Smoother-Ex (MYY)	发动机	Ecostop	√	√	√			
车辆区域	日本	2017	ELF	4JJ1	Smoother-Ex (MYY)	变速器	Smoother-Ex (MYY)	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2017	ELF	4JJ1	Smoother-Ex (MYY)	车身	安全气囊管理系统(电装)	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2017	ELF	4JJ1	Smoother-Ex (MYY)	车身	17 BCM	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2017	ELF	4JJ1	Smoother-Ex (MYY)	车身	KLS(无钥匙骑乘)	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2017	ELF	4JJ1	Smoother-Ex (MYY)	底盘	防抱死制动系统	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2017	ELF	4JJ1	Smoother-Ex (MYY)	底盘	HSA (ISS&HSA)	√	√	√			
车辆区域	日本	2017	ELF	4JJ1	Smoother-Ex (MYY)	信息	DTU	√			√		
车辆区域	日本	2017	ELF	4JJ1	Smoother-Ex (MYY)	信息	MIMAMORI	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2017	ELF	4JJ1	TMM	发动机	4JJ1	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2017	ELF	4JJ1	TMM	发动机	Hybrid	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2017	ELF	4JJ1	TMM	发动机	Ecostop	√	√	√			
车辆区域	日本	2017	ELF	4JJ1	TMM	车身	安全气囊管理系统(电装)	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2017	ELF	4JJ1	TMM	车身	17 BCM	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2017	ELF	4JJ1	TMM	车身	KLS(无钥匙骑乘)	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2017	ELF	4JJ1	TMM	底盘	防抱死制动系统	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2017	ELF	4JJ1	TMM	底盘	HSA (ISS&HSA)	√	√	√			
车辆区域	日本	2017	ELF	4JJ1	TMM	信息	DTU	√			√		
车辆区域	日本	2017	ELF	4JJ1	TMM	信息	MIMAMORI	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2017	ELF	4HV1 压缩天然气	MYY	发动机	4HV1压缩天然气	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2017	ELF	4HV1 压缩天然气	MYY	发动机	怠速停止 (BCM)	√			√		
车辆区域	日本	2017	ELF	4HV1 压缩天然气	MYY	车身	安全气囊管理系统(电装)	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2017	ELF	4HV1 压缩天然气	MYY	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2017	ELF	4HV1 压缩天然气	MYY	底盘	防抱死制动系统	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2017	ELF	4HV1 压缩天然气	MYY	底盘	HSA (ISS&HSA)	√	√	√			
车辆区域	日本	2017	ELF	4HV1 压缩天然气	MYY	底盘	转弯灯控制 (ISS&HSA)	√	√	√			
车辆区域	日本	2017	ELF	4HV1 压缩天然气	Smoother-Ex (MYY)	发动机	4HV1压缩天然气	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2017	ELF	4HV1 压缩天然气	Smoother-Ex (MYY)	发动机	怠速停止 (BCM)	√			√		
车辆区域	日本	2017	ELF	4HV1 压缩天然气	Smoother-Ex (MYY)	变速器	Smoother-Ex (MYY)	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2017	ELF	4HV1 压缩天然气	Smoother-Ex (MYY)	车身	安全气囊管理系统(电装)	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2017	ELF	4HV1 压缩天然气	Smoother-Ex (MYY)	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2017	ELF	4HV1 压缩天然气	Smoother-Ex (MYY)	底盘	防抱死制动系统	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2017	ELF	4HV1 压缩天然气	Smoother-Ex (MYY)	底盘	HSA (ISS&HSA)	√	√	√			
车辆区域	日本	2017	ELF	4HV1 压缩天然气	Smoother-Ex (MYY)	底盘	转弯灯控制 (ISS&HSA)	√	√	√			
车辆区域	日本	2017	FORWARD	4HK1	MEB9	发动机	4HK1	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2017	FORWARD	4HK1	MEB9	发动机	ISS/HSA (Ecostop/HSA/BLS/VCM)	√	√	√			
车辆区域	日本	2017	FORWARD	4HK1	MEB9	发动机	尿素SCR	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2017	FORWARD	4HK1	MEB9	车身	安全气囊管理系统(电装)	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2017	FORWARD	4HK1	MEB9	车身	仪表	√					
车辆区域	日本	2017	FORWARD	4HK1	MEB9	车身	KLS(无钥匙骑乘)	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2017	FORWARD	4HK1	MEB9	车身	VAT	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2017	FORWARD	4HK1	MEB9	车身	相机(VAT)	√					
车辆区域	日本	2017	FORWARD	4HK1	MEB9	车身	雷达(VAT)	√					
车辆区域	日本	2017	FORWARD	4HK1	MEB9	车身	17 BCM	√	√	√	√		

车辆区域	日本	2017	FORWARD	4HK1	MEB9	底盘	防抱死制动系统	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2017	FORWARD	4HK1	MEB9	底盘	ABS/ESC/AEBS	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2017	FORWARD	4HK1	MEB9	底盘	防抱死制动系统 8		√	√	√		
车辆区域	日本	2017	FORWARD	4HK1	MEB9	底盘	空气悬挂	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2017	FORWARD	4HK1	MEB9	底盘	EBS (Knorr)	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2017	FORWARD	4HK1	MEB9	底盘	ABS/ASR ADVICS	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2017	FORWARD	4HK1	MEB9	信息	MIMAMORI	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2017	FORWARD	4HK1	MEB9	信息	DTU	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2017	FORWARD	4HK1	MEB9	信息	车速表控制装置(内部车速表)	√			√		
车辆区域	日本	2017	FORWARD	4HK1	MEB9	信息	车速表控制装置(Stand-Alone)	√			√		
车辆区域	日本	2017	FORWARD	4HK1	MEB9	信息	CAN 转换器 (FMS)	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2017	FORWARD	4HK1	MZZ	发动机	4HK1	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2017	FORWARD	4HK1	MZZ	发动机	ISS/HSA (Ecostop/HSA/BLS/VCM)	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2017	FORWARD	4HK1	MZZ	发动机	尿素SCR	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2017	FORWARD	4HK1	MZZ	车身	安全气囊管理系统(电装)	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2017	FORWARD	4HK1	MZZ	车身	仪表	√					
车辆区域	日本	2017	FORWARD	4HK1	MZZ	车身	KLS(无钥匙骑乘)	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2017	FORWARD	4HK1	MZZ	车身	VAT	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2017	FORWARD	4HK1	MZZ	车身	相机(VAT)	√					
车辆区域	日本	2017	FORWARD	4HK1	MZZ	车身	雷达(VAT)	√					
车辆区域	日本	2017	FORWARD	4HK1	MZZ	车身	17 BCM	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2017	FORWARD	4HK1	MZZ	底盘	防抱死制动系统	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2017	FORWARD	4HK1	MZZ	底盘	ABS/ESC/AEBS	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2017	FORWARD	4HK1	MZZ	底盘	防抱死制动系统 8		√	√	√		
车辆区域	日本	2017	FORWARD	4HK1	MZZ	底盘	空气悬挂	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2017	FORWARD	4HK1	MZZ	底盘	EBS (Knorr)	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2017	FORWARD	4HK1	MZZ	底盘	ABS/ASR ADVICS	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2017	FORWARD	4HK1	MZZ	信息	MIMAMORI	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2017	FORWARD	4HK1	MZZ	信息	DTU	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2017	FORWARD	4HK1	MZZ	信息	车速表控制装置(内部车速表)	√			√		
车辆区域	日本	2017	FORWARD	4HK1	MZZ	信息	车速表控制装置(Stand-Alone)	√			√		
车辆区域	日本	2017	FORWARD	4HK1	MZZ	信息	CAN 转换器 (FMS)	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2017	FORWARD	4HK1	Smoother-Fx (MZZ)	发动机	4HK1	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2017	FORWARD	4HK1	Smoother-Fx (MZZ)	发动机	ISS/HSA (Ecostop/HSA/BLS/VCM)	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2017	FORWARD	4HK1	Smoother-Fx (MZZ)	发动机	尿素SCR	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2017	FORWARD	4HK1	Smoother-Fx (MZZ)	变速器	Smoother-Fx	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2017	FORWARD	4HK1	Smoother-Fx (MZZ)	车身	安全气囊管理系统(电装)	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2017	FORWARD	4HK1	Smoother-Fx (MZZ)	车身	仪表	√					
车辆区域	日本	2017	FORWARD	4HK1	Smoother-Fx (MZZ)	车身	KLS(无钥匙骑乘)	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2017	FORWARD	4HK1	Smoother-Fx (MZZ)	车身	VAT	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2017	FORWARD	4HK1	Smoother-Fx (MZZ)	车身	相机(VAT)	√					
车辆区域	日本	2017	FORWARD	4HK1	Smoother-Fx (MZZ)	车身	雷达(VAT)	√					
车辆区域	日本	2017	FORWARD	4HK1	Smoother-Fx (MZZ)	车身	17 BCM	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2017	FORWARD	4HK1	Smoother-Fx (MZZ)	底盘	防抱死制动系统	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2017	FORWARD	4HK1	Smoother-Fx (MZZ)	底盘	ABS/ESC/AEBS	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2017	FORWARD	4HK1	Smoother-Fx (MZZ)	底盘	防抱死制动系统 8		√	√	√		
车辆区域	日本	2017	FORWARD	4HK1	Smoother-Fx (MZZ)	底盘	空气悬挂	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2017	FORWARD	4HK1	Smoother-Fx (MZZ)	底盘	EBS (Knorr)	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2017	FORWARD	4HK1	Smoother-Fx (MZZ)	底盘	ABS/ASR ADVICS	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2017	FORWARD	4HK1	Smoother-Fx (MZZ)	信息	MIMAMORI	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2017	FORWARD	4HK1	Smoother-Fx (MZZ)	信息	DTU	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2017	FORWARD	4HK1	Smoother-Fx (MZZ)	信息	车速表控制装置(内部车速表)	√			√		
车辆区域	日本	2017	FORWARD	4HK1	Smoother-Fx (MZZ)	信息	车速表控制装置(Stand-Alone)	√			√		

车辆区域	日本	2017	FORWARD	4HK1	Smoother-Fx (MZZ)	信息	CAN 转换器 (FMS)	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2017	FORWARD	4HK1	MZW	发动机	4HK1	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2017	FORWARD	4HK1	MZW	发动机	ISS/HSA (Ecostop/HSA/BLS/VCM)	✓	✓	✓			
车辆区域	日本	2017	FORWARD	4HK1	MZW	发动机	尿素SCR	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2017	FORWARD	4HK1	MZW	车身	安全气囊管理系统(电装)	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2017	FORWARD	4HK1	MZW	车身	仪表	✓					
车辆区域	日本	2017	FORWARD	4HK1	MZW	车身	KLS(无钥匙骑乘)	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2017	FORWARD	4HK1	MZW	车身	VAT	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2017	FORWARD	4HK1	MZW	车身	相机(VAT)	✓					
车辆区域	日本	2017	FORWARD	4HK1	MZW	车身	雷达(VAT)	✓					
车辆区域	日本	2017	FORWARD	4HK1	MZW	车身	17 BCM	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2017	FORWARD	4HK1	MZW	底盘	防抱死制动系统	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2017	FORWARD	4HK1	MZW	底盘	ABS/ESC/AEBS	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2017	FORWARD	4HK1	MZW	底盘	防抱死制动系统 8		✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2017	FORWARD	4HK1	MZW	底盘	空气悬挂	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2017	FORWARD	4HK1	MZW	底盘	EBS (Knorr)	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2017	FORWARD	4HK1	MZW	底盘	ABS/ASR ADVICS	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2017	FORWARD	4HK1	MZW	信息	MITAMORI	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2017	FORWARD	4HK1	MZW	信息	DTU	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2017	FORWARD	4HK1	MZW	信息	车速表控制装置(内部车速表)	✓			✓		
车辆区域	日本	2017	FORWARD	4HK1	MZW	信息	车速表控制装置(Stand-Alone)	✓			✓		
车辆区域	日本	2017	FORWARD	4HK1	MZW	信息	CAN 转换器 (FMS)	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2017	FORWARD	4HK1	Smoother-Fx (MZW)	发动机	4HK1	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2017	FORWARD	4HK1	Smoother-Fx (MZW)	发动机	ISS/HSA (Ecostop/HSA/BLS/VCM)	✓	✓	✓			
车辆区域	日本	2017	FORWARD	4HK1	Smoother-Fx (MZW)	发动机	尿素SCR	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2017	FORWARD	4HK1	Smoother-Fx (MZW)	变速器	Smoother-Fx	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2017	FORWARD	4HK1	Smoother-Fx (MZW)	车身	安全气囊管理系统(电装)	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2017	FORWARD	4HK1	Smoother-Fx (MZW)	车身	仪表	✓					
车辆区域	日本	2017	FORWARD	4HK1	Smoother-Fx (MZW)	车身	KLS(无钥匙骑乘)	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2017	FORWARD	4HK1	Smoother-Fx (MZW)	车身	VAT	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2017	FORWARD	4HK1	Smoother-Fx (MZW)	车身	相机(VAT)	✓					
车辆区域	日本	2017	FORWARD	4HK1	Smoother-Fx (MZW)	车身	雷达(VAT)	✓					
车辆区域	日本	2017	FORWARD	4HK1	Smoother-Fx (MZW)	车身	17 BCM	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2017	FORWARD	4HK1	Smoother-Fx (MZW)	底盘	防抱死制动系统	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2017	FORWARD	4HK1	Smoother-Fx (MZW)	底盘	ABS/ESC/AEBS	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2017	FORWARD	4HK1	Smoother-Fx (MZW)	底盘	防抱死制动系统 8		✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2017	FORWARD	4HK1	Smoother-Fx (MZW)	底盘	空气悬挂	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2017	FORWARD	4HK1	Smoother-Fx (MZW)	底盘	EBS (Knorr)	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2017	FORWARD	4HK1	Smoother-Fx (MZW)	底盘	ABS/ASR ADVICS	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2017	FORWARD	4HK1	Smoother-Fx (MZW)	信息	MITAMORI	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2017	FORWARD	4HK1	Smoother-Fx (MZW)	信息	DTU	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2017	FORWARD	4HK1	Smoother-Fx (MZW)	信息	车速表控制装置(内部车速表)	✓			✓		
车辆区域	日本	2017	FORWARD	4HK1	Smoother-Fx (MZW)	信息	车速表控制装置(Stand-Alone)	✓			✓		
车辆区域	日本	2017	FORWARD	4HK1	Smoother-Fx (MZW)	信息	CAN 转换器 (FMS)	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2017	FORWARD	6NX1	MEB9	发动机	6NX1	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2017	FORWARD	6NX1	MEB9	发动机	ISS/HSA (Ecostop/HSA/BLS/VCM)	✓	✓	✓			
车辆区域	日本	2017	FORWARD	6NX1	MEB9	发动机	尿素SCR	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2017	FORWARD	6NX1	MEB9	车身	安全气囊管理系统(电装)	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2017	FORWARD	6NX1	MEB9	车身	仪表	✓					
车辆区域	日本	2017	FORWARD	6NX1	MEB9	车身	KLS(无钥匙骑乘)	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2017	FORWARD	6NX1	MEB9	车身	VAT	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2017	FORWARD	6NX1	MEB9	车身	相机(VAT)	✓					
车辆区域	日本	2017	FORWARD	6NX1	MEB9	车身	雷达(VAT)	✓					

车辆区域	日本	2017	FORWARD	6NX1	MEB9	车身	17 BCM	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2017	FORWARD	6NX1	MEB9	底盘	防抱死制动系统	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2017	FORWARD	6NX1	MEB9	底盘	ABS/ESC/AEBS	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2017	FORWARD	6NX1	MEB9	底盘	空气悬挂	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2017	FORWARD	6NX1	MEB9	底盘	EBS (Knorr)	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2017	FORWARD	6NX1	MEB9	信息	MIMAMORI	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2017	FORWARD	6NX1	MEB9	信息	DTU	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2017	FORWARD	6NX1	MEB9	信息	车速表控制装置(内部车速表)	√			√		
车辆区域	日本	2017	FORWARD	6NX1	MEB9	信息	车速表控制装置(Stand-Alone)	√			√		
车辆区域	日本	2017	FORWARD	6NX1	MEB9	信息	CAN 转换器 (FMS)	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2017	FORWARD	6NX1	Smoother-Fx (MEB9)	发动机	6NX1	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2017	FORWARD	6NX1	Smoother-Fx (MEB9)	发动机	ISS/HSA (Ecostop/HSA/BLS/VCM)	√	√	√			
车辆区域	日本	2017	FORWARD	6NX1	Smoother-Fx (MEB9)	发动机	尿素SCR	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2017	FORWARD	6NX1	Smoother-Fx (MEB9)	变速器	Smoother-Fx (MEB9)	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2017	FORWARD	6NX1	Smoother-Fx (MEB9)	车身	安全气囊管理系统(电装)	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2017	FORWARD	6NX1	Smoother-Fx (MEB9)	车身	仪表	√					
车辆区域	日本	2017	FORWARD	6NX1	Smoother-Fx (MEB9)	车身	KLS(无钥匙骑乘)	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2017	FORWARD	6NX1	Smoother-Fx (MEB9)	车身	VAT	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2017	FORWARD	6NX1	Smoother-Fx (MEB9)	车身	相机(VAT)	√					
车辆区域	日本	2017	FORWARD	6NX1	Smoother-Fx (MEB9)	车身	雷达(VAT)	√					
车辆区域	日本	2017	FORWARD	6NX1	Smoother-Fx (MEB9)	车身	17 BCM	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2017	FORWARD	6NX1	Smoother-Fx (MEB9)	底盘	防抱死制动系统	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2017	FORWARD	6NX1	Smoother-Fx (MEB9)	底盘	ABS/ESC/AEBS	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2017	FORWARD	6NX1	Smoother-Fx (MEB9)	底盘	空气悬挂	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2017	FORWARD	6NX1	Smoother-Fx (MEB9)	底盘	EBS (Knorr)	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2017	FORWARD	6NX1	Smoother-Fx (MEB9)	信息	MIMAMORI	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2017	FORWARD	6NX1	Smoother-Fx (MEB9)	信息	DTU	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2017	FORWARD	6NX1	Smoother-Fx (MEB9)	信息	车速表控制装置(内部车速表)	√			√		
车辆区域	日本	2017	FORWARD	6NX1	Smoother-Fx (MEB9)	信息	车速表控制装置(Stand-Alone)	√			√		
车辆区域	日本	2017	FORWARD	6NX1	Smoother-Fx (MEB9)	信息	CAN 转换器 (FMS)	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2017	FORWARD	6HF1 压缩天然气	MZW	发动机	6HF1 (压缩天然气)	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2017	FORWARD	6HF1 压缩天然气	MZW	发动机	怠速停止 (BCM)	√			√		
车辆区域	日本	2017	FORWARD	6HF1 压缩天然气	MZW	车身	相机(VAT)	√					
车辆区域	日本	2017	FORWARD	6HF1 压缩天然气	MZW	车身	安全气囊管理系统(电装)	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2017	FORWARD	6HF1 压缩天然气	MZW	车身	仪表	√					
车辆区域	日本	2017	FORWARD	6HF1 压缩天然气	MZW	车身	VAT	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2017	FORWARD	6HF1 压缩天然气	MZW	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2017	FORWARD	6HF1 压缩天然气	MZW	底盘	防抱死制动系统 6	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2017	FORWARD	6HF1 压缩天然气	MZW	底盘	ABS/ESC/AEBS	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2017	FORWARD	6HF1 压缩天然气	MZW	底盘	ABS/ASR ADVICS	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2017	FORWARD	6HF1 压缩天然气	MZW	底盘	空气悬挂	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2017	FORWARD	6HF1 压缩天然气	MZW	底盘	HSA (ISS&HSA)	√	√	√			
车辆区域	日本	2017	FORWARD	6HF1 压缩天然气	MZW	底盘	转弯灯控制 (ISS&HSA)	√	√	√			
车辆区域	日本	2017	FORWARD	6HF1 压缩天然气	MZW	底盘	ABS/ESC	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2017	FORWARD	6HF1 压缩天然气	MZW	信息	CAN 转换器 (FMS)	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2017	FORWARD	6HF1 压缩天然气	MZW	信息	车速表控制装置(内部车速表)	√			√		
车辆区域	日本	2017	FORWARD	6HF1 压缩天然气	MZW	信息	车速表控制装置(Stand-Alone)	√			√		
车辆区域	日本	2017	FORWARD	6HF1 压缩天然气	MZW	信息	DTU	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2017	GIGA	6UZ1	MJT	发动机	6UZ1	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2017	GIGA	6UZ1	MJT	发动机	ISS/HSA (Ecostop/HSA/BLS/VCM)	√	√	√			
车辆区域	日本	2017	GIGA	6UZ1	MJT	发动机	尿素SCR	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2017	GIGA	6UZ1	MJT	车身	车辆控制模块	√	√	√			
车辆区域	日本	2017	GIGA	6UZ1	MIT	车身	17 BCM	√	√	√	√		

车辆区域	日本	2017	GIGA	6UZ1	MJT	车身	仪表	√					
车辆区域	日本	2017	GIGA	6UZ1	MJT	车身	安全气囊管理系统(电装)	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2017	GIGA	6UZ1	MJT	车身	VAT	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2017	GIGA	6UZ1	MJT	车身	相机(VAT)	√					
车辆区域	日本	2017	GIGA	6UZ1	MJT	车身	雷达(VAT)	√					
车辆区域	日本	2017	GIGA	6UZ1	MJT	底盘	空气悬挂	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2017	GIGA	6UZ1	MJT	底盘	EBS (Knorr)	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2017	GIGA	6UZ1	MJT	信息	车速表控制装置(内部车速表)	√			√		
车辆区域	日本	2017	GIGA	6UZ1	MJT	信息	车速表控制装置(Stand-Alone)	√			√		
车辆区域	日本	2017	GIGA	6UZ1	MJT	信息	CAN 转换器 (FMS)	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2017	GIGA	6UZ1	MJT	信息	MTMAMORI	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2017	GIGA	6UZ1	MJT	信息	DTU	√			√		
车辆区域	日本	2017	GIGA	6UZ1	MJX16	发动机	6UZ1	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2017	GIGA	6UZ1	MJX16	发动机	ISS/HSA (Ecotop/HSA/BLS/VCM)	√	√	√			
车辆区域	日本	2017	GIGA	6UZ1	MJX16	发动机	尿素SCR	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2017	GIGA	6UZ1	MJX16	车身	车辆控制模块	√	√	√			
车辆区域	日本	2017	GIGA	6UZ1	MJX16	车身	17 BCM	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2017	GIGA	6UZ1	MJX16	车身	仪表	√					
车辆区域	日本	2017	GIGA	6UZ1	MJX16	车身	安全气囊管理系统(电装)	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2017	GIGA	6UZ1	MJX16	车身	VAT	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2017	GIGA	6UZ1	MJX16	车身	相机(VAT)	√					
车辆区域	日本	2017	GIGA	6UZ1	MJX16	车身	雷达(VAT)	√					
车辆区域	日本	2017	GIGA	6UZ1	MJX16	底盘	空气悬挂	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2017	GIGA	6UZ1	MJX16	底盘	EBS (Knorr)	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2017	GIGA	6UZ1	MJX16	信息	车速表控制装置(内部车速表)	√			√		
车辆区域	日本	2017	GIGA	6UZ1	MJX16	信息	车速表控制装置(Stand-Alone)	√			√		
车辆区域	日本	2017	GIGA	6UZ1	MJX16	信息	CAN 转换器 (FMS)	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2017	GIGA	6UZ1	MJX16	信息	MTMAMORI	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2017	GIGA	6UZ1	MJX16	信息	DTU	√			√		
车辆区域	日本	2017	GIGA	6UZ1	Smoother-Gx (MJX12)	发动机	6UZ1	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2017	GIGA	6UZ1	Smoother-Gx (MJX12)	发动机	ISS/HSA (Ecotop/HSA/BLS/VCM)	√	√	√			
车辆区域	日本	2017	GIGA	6UZ1	Smoother-Gx (MJX12)	发动机	尿素SCR	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2017	GIGA	6UZ1	Smoother-Gx (MJX12)	变速器	Smoother-Gx (MJX12)	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2017	GIGA	6UZ1	Smoother-Gx (MJX12)	车身	车辆控制模块	√	√	√			
车辆区域	日本	2017	GIGA	6UZ1	Smoother-Gx (MJX12)	车身	17 BCM	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2017	GIGA	6UZ1	Smoother-Gx (MJX12)	车身	仪表	√					
车辆区域	日本	2017	GIGA	6UZ1	Smoother-Gx (MJX12)	车身	安全气囊管理系统(电装)	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2017	GIGA	6UZ1	Smoother-Gx (MJX12)	车身	VAT	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2017	GIGA	6UZ1	Smoother-Gx (MJX12)	车身	相机(VAT)	√					
车辆区域	日本	2017	GIGA	6UZ1	Smoother-Gx (MJX12)	车身	雷达(VAT)	√					
车辆区域	日本	2017	GIGA	6UZ1	Smoother-Gx (MJX12)	底盘	空气悬挂	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2017	GIGA	6UZ1	Smoother-Gx (MJX12)	底盘	EBS (Knorr)	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2017	GIGA	6UZ1	Smoother-Gx (MJX12)	信息	车速表控制装置(内部车速表)	√			√		
车辆区域	日本	2017	GIGA	6UZ1	Smoother-Gx (MJX12)	信息	车速表控制装置(Stand-Alone)	√			√		
车辆区域	日本	2017	GIGA	6UZ1	Smoother-Gx (MJX12)	信息	CAN 转换器 (FMS)	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2017	GIGA	6UZ1	Smoother-Gx (MJX12)	信息	MTMAMORI	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2017	GIGA	6UZ1	Smoother-Gx (MJX12)	信息	地图单元	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2017	GIGA	6UZ1	Smoother-Gx (MJX12)	信息	DTU	√			√		
车辆区域	日本	2017	GIGA	6NX1	MEB9	发动机	6NX1	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2017	GIGA	6NX1	MEB9	发动机	ISS/HSA (Ecotop/HSA/BLS/VCM)	√	√	√			
车辆区域	日本	2017	GIGA	6NX1	MEB9	发动机	尿素SCR	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2017	GIGA	6NX1	MEB9	车身	车辆控制模块	√	√	√			
车辆区域	日本	2017	GIGA	6NX1	MEB9	车身	17 BCM	√	√	√	√		

车辆区域	日本	2017	GIGA	6NX1	MEB9	车身	仪表	√					
车辆区域	日本	2017	GIGA	6NX1	MEB9	车身	安全气囊管理系统(电装)	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2017	GIGA	6NX1	MEB9	车身	VAT	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2017	GIGA	6NX1	MEB9	车身	相机(VAT)	√					
车辆区域	日本	2017	GIGA	6NX1	MEB9	车身	雷达(VAT)	√					
车辆区域	日本	2017	GIGA	6NX1	MEB9	底盘	空气悬挂	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2017	GIGA	6NX1	MEB9	底盘	EBS (Knorr)	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2017	GIGA	6NX1	MEB9	信息	车速表控制装置(内部车速表)	√			√		
车辆区域	日本	2017	GIGA	6NX1	MEB9	信息	车速表控制装置(Stand-Alone)	√			√		
车辆区域	日本	2017	GIGA	6NX1	MEB9	信息	CAN 转换器 (FMS)	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2017	GIGA	6NX1	MEB9	信息	MTMAMORI	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2017	GIGA	6NX1	MEB9	信息	DTU	√			√		
车辆区域	日本	2017	GIGA	6NX1	Smoother-Gx (MEB9)	发动机	6NX1	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2017	GIGA	6NX1	Smoother-Gx (MEB9)	发动机	ISS/HSA (Ecostop/HSA/BLS/VCM)	√	√	√			
车辆区域	日本	2017	GIGA	6NX1	Smoother-Gx (MEB9)	发动机	尿素SCR	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2017	GIGA	6NX1	Smoother-Gx (MEB9)	变速器	Smoother-Gx (MEB9)	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2017	GIGA	6NX1	Smoother-Gx (MEB9)	车身	车辆控制模块	√	√	√			
车辆区域	日本	2017	GIGA	6NX1	Smoother-Gx (MEB9)	车身	17 BCM	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2017	GIGA	6NX1	Smoother-Gx (MEB9)	车身	仪表	√					
车辆区域	日本	2017	GIGA	6NX1	Smoother-Gx (MEB9)	车身	安全气囊管理系统(电装)	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2017	GIGA	6NX1	Smoother-Gx (MEB9)	车身	VAT	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2017	GIGA	6NX1	Smoother-Gx (MEB9)	车身	相机(VAT)	√					
车辆区域	日本	2017	GIGA	6NX1	Smoother-Gx (MEB9)	车身	雷达(VAT)	√					
车辆区域	日本	2017	GIGA	6NX1	Smoother-Gx (MEB9)	底盘	空气悬挂	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2017	GIGA	6NX1	Smoother-Gx (MEB9)	底盘	EBS (Knorr)	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2017	GIGA	6NX1	Smoother-Gx (MEB9)	信息	车速表控制装置(内部车速表)	√			√		
车辆区域	日本	2017	GIGA	6NX1	Smoother-Gx (MEB9)	信息	车速表控制装置(Stand-Alone)	√			√		
车辆区域	日本	2017	GIGA	6NX1	Smoother-Gx (MEB9)	信息	CAN 转换器 (FMS)	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2017	GIGA	6NX1	Smoother-Gx (MEB9)	信息	MTMAMORI	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2017	GIGA	6NX1	Smoother-Gx (MEB9)	信息	DTU	√			√		
车辆区域	日本	2017	SKW477	6UZ1	3000SP	发动机	6UZ1-TC	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2017	SKW477	6UZ1	3000SP	变速器	Allison 3000(Gen 5)	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2017	SKW477	6UZ1	3000SP	底盘	防抱死制动系统 6	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2017	SKW477	6UZ1	3000SP	信息	诊断监测系统	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2017	SKW477	6UZ1	3000SP	信息	车速表控制装置	√			√		
车辆区域	日本	2017	SKW477	6UZ1	MAL	发动机	6UZ1-TC	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2017	SKW477	6UZ1	MAL	底盘	防抱死制动系统 6	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2017	SKW477	6UZ1	MAL	信息	诊断监测系统	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2017	SKW477	6UZ1	MAL	信息	车速表控制装置	√			√		
车辆区域	日本	2017	ERGA	4HK1	AMT	发动机	尿素SCR	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2017	ERGA	4HK1	AMT	发动机	Ecostop	√	√	√			
车辆区域	日本	2017	ERGA	4HK1	AMT	发动机	4HK1	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2017	ERGA	4HK1	AMT	变速器	自动变速器	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2017	ERGA	4HK1	AMT	车身	门控	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2017	ERGA	4HK1	AMT	底盘	防抱死制动系统 8		√	√	√		
车辆区域	日本	2017	ERGA	4HK1	AMT	底盘	空气悬挂 Kneeling	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2017	ERGA	4HK1	AMT	信息	DTU	√			√		
车辆区域	日本	2017	ERGA	4HK1	AMT	信息	车速表控制装置(内部车速表)	√			√		
车辆区域	日本	2017	ERGA	4HK1	AMT	信息	车速表控制装置(Stand-Alone)	√			√		
车辆区域	日本	2017	ERGA	4HK1	AMT	信息	MTMAMORI	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2017	ERGA	4HK1	T280	发动机	尿素SCR	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2017	ERGA	4HK1	T280	发动机	怠速停止系统	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2017	ERGA	4HK1	T280	发动机	4HK1	√	√	√	√		

车辆区域	日本	2017	ERGA	4HK1	T280	变速器	T280 (Gen 5)	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2017	ERGA	4HK1	T280	车身	门控	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2017	ERGA	4HK1	T280	底盘	防抱死制动系统 8		✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2017	ERGA	4HK1	T280	底盘	空气悬挂 Kneeling	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2017	ERGA	4HK1	T280	底盘	ANBH	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2017	ERGA	4HK1	T280	信息	DTU	✓			✓		
车辆区域	日本	2017	ERGA	4HK1	T280	信息	车速表控制装置 (内部车速表)	✓			✓		
车辆区域	日本	2017	ERGA	4HK1	T280	信息	车速表控制装置 (Stand-Alone)	✓			✓		
车辆区域	日本	2017	ERGA	4HK1	T280	信息	MIMAMORI	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2017	ERGA Mio	4HK1	AMT	发动机	尿素SCR	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2017	ERGA Mio	4HK1	AMT	发动机	Ecostop	✓	✓	✓			
车辆区域	日本	2017	ERGA Mio	4HK1	AMT	发动机	4HK1	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2017	ERGA Mio	4HK1	AMT	变速器	自动变速器	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2017	ERGA Mio	4HK1	AMT	车身	门控	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2017	ERGA Mio	4HK1	AMT	底盘	防抱死制动系统 8		✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2017	ERGA Mio	4HK1	AMT	底盘	空气悬挂 Kneeling	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2017	ERGA Mio	4HK1	AMT	信息	DTU	✓			✓		
车辆区域	日本	2017	ERGA Mio	4HK1	AMT	信息	车速表控制装置 (内部车速表)	✓			✓		
车辆区域	日本	2017	ERGA Mio	4HK1	AMT	信息	车速表控制装置 (Stand-Alone)	✓			✓		
车辆区域	日本	2017	ERGA Mio	4HK1	AMT	信息	MIMAMORI	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2016	GIGA	6UV1 压缩天然气	MJT	发动机	6UV1 压缩天然气	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2016	GIGA	6UV1 压缩天然气	MJT	发动机	怠速停止 (MIMAMORI)	✓			✓		
车辆区域	日本	2016	GIGA	6UV1 压缩天然气	MJT	车身	仪表	✓					
车辆区域	日本	2016	GIGA	6UV1 压缩天然气	MJT	车身	安全气囊管理系统 (电装)	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2016	GIGA	6UV1 压缩天然气	MJT	车身	VAT	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2016	GIGA	6UV1 压缩天然气	MJT	车身	相机 (VAT)	✓					
车辆区域	日本	2016	GIGA	6UV1 压缩天然气	MJT	车身	雷达 (VAT)	✓					
车辆区域	日本	2016	GIGA	6UV1 压缩天然气	MJT	车身	车辆控制模块	✓	✓	✓			
车辆区域	日本	2016	GIGA	6UV1 压缩天然气	MJT	底盘	空气悬挂	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2016	GIGA	6UV1 压缩天然气	MJT	底盘	EBS (Knorr)	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2016	GIGA	6UV1 压缩天然气	MJT	信息	DTU	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2016	GIGA	6UV1 压缩天然气	MJT	信息	车速表控制装置 (Stand-Alone)	✓			✓		
车辆区域	日本	2016	GIGA	6UV1 压缩天然气	MJT	信息	车速表控制装置	✓			✓		
车辆区域	日本	2016	GIGA	6UV1 压缩天然气	MJT	信息	MIMAMORI	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2016	GIGA	6UV1 压缩天然气	Smoother-Gx (MEB9)	发动机	怠速停止 (MIMAMORI)	✓			✓		
车辆区域	日本	2016	GIGA	6UV1 压缩天然气	Smoother-Gx (MEB9)	发动机	6UV1 压缩天然气	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2016	GIGA	6UV1 压缩天然气	Smoother-Gx (MEB9)	变速器	Smoother-Gx (MEB9)	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2016	GIGA	6UV1 压缩天然气	Smoother-Gx (MEB9)	车身	仪表	✓					
车辆区域	日本	2016	GIGA	6UV1 压缩天然气	Smoother-Gx (MEB9)	车身	安全气囊管理系统 (电装)	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2016	GIGA	6UV1 压缩天然气	Smoother-Gx (MEB9)	车身	VAT	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2016	GIGA	6UV1 压缩天然气	Smoother-Gx (MEB9)	车身	相机 (VAT)	✓					
车辆区域	日本	2016	GIGA	6UV1 压缩天然气	Smoother-Gx (MEB9)	车身	雷达 (VAT)	✓					
车辆区域	日本	2016	GIGA	6UV1 压缩天然气	Smoother-Gx (MEB9)	车身	车辆控制模块	✓	✓	✓			
车辆区域	日本	2016	GIGA	6UV1 压缩天然气	Smoother-Gx (MEB9)	底盘	空气悬挂	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2016	GIGA	6UV1 压缩天然气	Smoother-Gx (MEB9)	底盘	EBS (Knorr)	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2016	GIGA	6UV1 压缩天然气	Smoother-Gx (MEB9)	信息	DTU	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2016	GIGA	6UV1 压缩天然气	Smoother-Gx (MEB9)	信息	车速表控制装置 (Stand-Alone)	✓			✓		
车辆区域	日本	2016	GIGA	6UV1 压缩天然气	Smoother-Gx (MEB9)	信息	车速表控制装置	✓			✓		
车辆区域	日本	2016	GIGA	6UV1 压缩天然气	Smoother-Gx (MEB9)	信息	MIMAMORI	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2016	ERGA	6HK1	EATON AMT	发动机	6HK1	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2016	ERGA	6HK1	EATON AMT	发动机	怠速停止	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2016	ERGA	6HK1	EATON AMT	发动机	尿素SCR	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2016	ERGA	6HK1	EATON AMT	底盘	防抱死制动系统 6	✓	✓	✓	✓		

车辆区域	日本	2016	ERGA	6HK1	EATON AMT	底盘	ANBH	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2016	ERGA	6HK1	EATON AMT	底盘	转弯灯控制 (ISS&HSA)	√	√	√			
车辆区域	日本	2016	ERGA	6HK1	EATON AMT	信息	MIMAMORI	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2016	SKW477	6UZ1	3000SP	发动机	6UZ1-TC	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2016	SKW477	6UZ1	3000SP	变速器	Allison 3000(Gen 5)	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2016	SKW477	6UZ1	3000SP	底盘	防抱死制动系统 6	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2016	SKW477	6UZ1	3000SP	信息	诊断监测系统	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2016	SKW477	6UZ1	3000SP	信息	车速表控制装置	√			√		
车辆区域	日本	2016	SKW477	6UZ1	MAL	发动机	6UZ1-TC	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2016	SKW477	6UZ1	MAL	底盘	防抱死制动系统 6	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2016	SKW477	6UZ1	MAL	信息	诊断监测系统	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2016	SKW477	6UZ1	MAL	信息	车速表控制装置	√			√		
车辆区域	日本	2016	ERGA Mio	4HK1	AMT	发动机	4HK1	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2016	ERGA Mio	4HK1	AMT	发动机	Ecoston	√	√	√			
车辆区域	日本	2016	ERGA Mio	4HK1	AMT	变速器	自动变速器	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2016	ERGA Mio	4HK1	AMT	车身	门控	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2016	ERGA Mio	4HK1	AMT	底盘	防抱死制动系统 8		√	√	√		
车辆区域	日本	2016	ERGA Mio	4HK1	AMT	底盘	空气悬挂 Kneeling	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2016	ERGA Mio	4HK1	AMT	信息	MIMAMORI	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2016	ERGA Mio	4HK1	AMT	信息	DTU	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2015. 5	ERGA	4HK1	AMT (MZW)	发动机	Ecoston	√	√	√			
车辆区域	日本	2015. 5	ERGA	4HK1	AMT (MZW)	发动机	4HK1	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2015. 5	ERGA	4HK1	AMT (MZW)	发动机	尿素SCR	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2015. 5	ERGA	4HK1	AMT (MZW)	变速器	自动变速器	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2015. 5	ERGA	4HK1	AMT (MZW)	车身	门控	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2015. 5	ERGA	4HK1	AMT (MZW)	底盘	防抱死制动系统 8		√	√	√		
车辆区域	日本	2015. 5	ERGA	4HK1	AMT (MZW)	底盘	空气悬挂 Kneeling	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2015. 5	ERGA	4HK1	AMT (MZW)	信息	DTU	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2015. 5	ERGA	4HK1	AMT (MZW)	信息	MIMAMORI	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2015. 5	ERGA	4HK1	T280	发动机	怠速停止系统	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2015. 5	ERGA	4HK1	T280	发动机	4HK1	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2015. 5	ERGA	4HK1	T280	发动机	尿素SCR	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2015. 5	ERGA	4HK1	T280	变速器	T280(Gen 5)	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2015. 5	ERGA	4HK1	T280	车身	门控	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2015. 5	ERGA	4HK1	T280	底盘	防抱死制动系统 8		√	√	√		
车辆区域	日本	2015. 5	ERGA	4HK1	T280	底盘	空气悬挂 Kneeling	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2015. 5	ERGA	4HK1	T280	底盘	ANBH	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2015. 5	ERGA	4HK1	T280	信息	DTU	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2015. 5	ERGA	4HK1	T280	信息	MIMAMORI	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2015	GIGA	6UZ1	MJT	发动机	6UZ1	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2015	GIGA	6UZ1	MJT	发动机	尿素SCR	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2015	GIGA	6UZ1	MJT	发动机	Ecoston	√	√	√			
车辆区域	日本	2015	GIGA	6UZ1	MJT	车身	相机(VAT)	√					
车辆区域	日本	2015	GIGA	6UZ1	MJT	车身	雷达(VAT)	√					
车辆区域	日本	2015	GIGA	6UZ1	MJT	车身	安全气囊管理系统(电装)	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2015	GIGA	6UZ1	MJT	车身	VAT	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2015	GIGA	6UZ1	MJT	车身	仪表	√					
车辆区域	日本	2015	GIGA	6UZ1	MJT	车身	车辆控制模块	√	√	√			
车辆区域	日本	2015	GIGA	6UZ1	MJT	底盘	空气悬挂	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2015	GIGA	6UZ1	MJT	底盘	EBS (Knorr)	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2015	GIGA	6UZ1	MJT	底盘	EBS(Wabco With Tractor)		√	√	√		
车辆区域	日本	2015	GIGA	6UZ1	MJT	信息	DTU	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2015	GIGA	6UZ1	MJT	信息	车速表控制装置(Stand-Alone)	√			√		

车辆区域	日本	2015	GIGA	6UZ1	MJT	信息	CAN 转换器 (FMS)	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2015	GIGA	6UZ1	MJT	信息	MIMAMORI	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2015	GIGA	6UZ1	MJT	信息	车速表控制装置	✓			✓		
车辆区域	日本	2015	GIGA	6UZ1	MJX	发动机	6UZ1	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2015	GIGA	6UZ1	MJX	发动机	尿素SCR	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2015	GIGA	6UZ1	MJX	发动机	Ecoston	✓	✓	✓			
车辆区域	日本	2015	GIGA	6UZ1	MJX	车身	相机(VAT)	✓					
车辆区域	日本	2015	GIGA	6UZ1	MJX	车身	雷达(VAT)	✓					
车辆区域	日本	2015	GIGA	6UZ1	MJX	车身	安全气囊管理系统(电装)	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2015	GIGA	6UZ1	MJX	车身	VAT	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2015	GIGA	6UZ1	MJX	车身	仪表	✓					
车辆区域	日本	2015	GIGA	6UZ1	MJX	车身	车辆控制模块	✓	✓	✓			
车辆区域	日本	2015	GIGA	6UZ1	MJX	底盘	空气悬挂	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2015	GIGA	6UZ1	MJX	底盘	EBS (Knorr)	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2015	GIGA	6UZ1	MJX	底盘	EBS(Wabco With Tractor)		✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2015	GIGA	6UZ1	MJX	信息	DTU	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2015	GIGA	6UZ1	MJX	信息	车速表控制装置(Stand-Alone)	✓			✓		
车辆区域	日本	2015	GIGA	6UZ1	MJX	信息	CAN 转换器 (FMS)	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2015	GIGA	6UZ1	MJX	信息	MIMAMORI	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2015	GIGA	6UZ1	MJX	信息	车速表控制装置	✓			✓		
车辆区域	日本	2015	GIGA	6UZ1	Smoother-G (MJX12)	发动机	6UZ1	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2015	GIGA	6UZ1	Smoother-G (MJX12)	发动机	尿素SCR	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2015	GIGA	6UZ1	Smoother-G (MJX12)	发动机	Ecoston	✓	✓	✓			
车辆区域	日本	2015	GIGA	6UZ1	Smoother-G (MJX12)	变速器	Smoother-Gx (MJX12)	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2015	GIGA	6UZ1	Smoother-G (MJX12)	车身	相机(VAT)	✓					
车辆区域	日本	2015	GIGA	6UZ1	Smoother-G (MJX12)	车身	雷达(VAT)	✓					
车辆区域	日本	2015	GIGA	6UZ1	Smoother-G (MJX12)	车身	安全气囊管理系统(电装)	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2015	GIGA	6UZ1	Smoother-G (MJX12)	车身	VAT	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2015	GIGA	6UZ1	Smoother-G (MJX12)	车身	仪表	✓					
车辆区域	日本	2015	GIGA	6UZ1	Smoother-G (MJX12)	车身	车辆控制模块	✓	✓	✓			
车辆区域	日本	2015	GIGA	6UZ1	Smoother-G (MJX12)	底盘	空气悬挂	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2015	GIGA	6UZ1	Smoother-G (MJX12)	底盘	EBS (Knorr)	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2015	GIGA	6UZ1	Smoother-G (MJX12)	底盘	EBS(Wabco With Tractor)		✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2015	GIGA	6UZ1	Smoother-G (MJX12)	信息	DTU	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2015	GIGA	6UZ1	Smoother-G (MJX12)	信息	车速表控制装置(Stand-Alone)	✓			✓		
车辆区域	日本	2015	GIGA	6UZ1	Smoother-G (MJX12)	信息	CAN 转换器 (FMS)	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2015	GIGA	6UZ1	Smoother-G (MJX12)	信息	MIMAMORI	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2015	GIGA	6UZ1	Smoother-G (MJX12)	信息	车速表控制装置	✓			✓		
车辆区域	日本	2015	GIGA	6WG1	MJT	发动机	6WG1	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2015	GIGA	6WG1	MJT	发动机	尿素SCR	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2015	GIGA	6WG1	MJT	发动机	Ecoston	✓	✓	✓			
车辆区域	日本	2015	GIGA	6WG1	MJT	车身	相机(VAT)	✓					
车辆区域	日本	2015	GIGA	6WG1	MJT	车身	雷达(VAT)	✓					
车辆区域	日本	2015	GIGA	6WG1	MJT	车身	安全气囊管理系统(电装)	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2015	GIGA	6WG1	MJT	车身	VAT	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2015	GIGA	6WG1	MJT	车身	仪表	✓					
车辆区域	日本	2015	GIGA	6WG1	MJT	车身	车辆控制模块	✓	✓	✓			
车辆区域	日本	2015	GIGA	6WG1	MJT	底盘	空气悬挂	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2015	GIGA	6WG1	MJT	底盘	EBS (Knorr)	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2015	GIGA	6WG1	MJT	底盘	EBS(Wabco With Tractor)		✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2015	GIGA	6WG1	MJT	信息	DTU	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2015	GIGA	6WG1	MJT	信息	车速表控制装置(Stand-Alone)	✓			✓		
车辆区域	日本	2015	GIGA	6WG1	MJT	信息	CAN 转换器 (FMS)	✓	✓	✓	✓		

车辆区域	日本	2015	GIGA	6WG1	MJT	信息	MIMAMORI	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2015	GIGA	6WG1	MJT	信息	车速表控制装置	✓			✓		
车辆区域	日本	2015	GIGA	6WG1	MJX	发动机	6WG1	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2015	GIGA	6WG1	MJX	发动机	尿素SCR	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2015	GIGA	6WG1	MJX	发动机	Ecoston	✓	✓	✓			
车辆区域	日本	2015	GIGA	6WG1	MJX	车身	相机(VAT)	✓					
车辆区域	日本	2015	GIGA	6WG1	MJX	车身	雷达(VAT)	✓					
车辆区域	日本	2015	GIGA	6WG1	MJX	车身	安全气囊管理系统(电装)	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2015	GIGA	6WG1	MJX	车身	VAT	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2015	GIGA	6WG1	MJX	车身	仪表	✓					
车辆区域	日本	2015	GIGA	6WG1	MJX	车身	车辆控制模块	✓	✓	✓			
车辆区域	日本	2015	GIGA	6WG1	MJX	底盘	空气悬挂	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2015	GIGA	6WG1	MJX	底盘	EBS (Knorr)	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2015	GIGA	6WG1	MJX	底盘	EBS(Wabco With Tractor)		✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2015	GIGA	6WG1	MJX	信息	DTU	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2015	GIGA	6WG1	MJX	信息	车速表控制装置(Stand-Alone)	✓			✓		
车辆区域	日本	2015	GIGA	6WG1	MJX	信息	CAN 转换器 (FMS)	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2015	GIGA	6WG1	MJX	信息	MIMAMORI	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2015	GIGA	6WG1	MJX	信息	车速表控制装置	✓			✓		
车辆区域	日本	2015	GIGA	6WG1	Smoothen-G (MJX12)	发动机	6WG1	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2015	GIGA	6WG1	Smoothen-G (MJX12)	发动机	尿素SCR	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2015	GIGA	6WG1	Smoothen-G (MJX12)	发动机	Ecoston	✓	✓	✓			
车辆区域	日本	2015	GIGA	6WG1	Smoothen-G (MJX12)	变速器	Smoothen-Gx (MJX12)	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2015	GIGA	6WG1	Smoothen-G (MJX12)	车身	相机(VAT)	✓					
车辆区域	日本	2015	GIGA	6WG1	Smoothen-G (MJX12)	车身	雷达(VAT)	✓					
车辆区域	日本	2015	GIGA	6WG1	Smoothen-G (MJX12)	车身	安全气囊管理系统(电装)	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2015	GIGA	6WG1	Smoothen-G (MJX12)	车身	VAT	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2015	GIGA	6WG1	Smoothen-G (MJX12)	车身	仪表	✓					
车辆区域	日本	2015	GIGA	6WG1	Smoothen-G (MJX12)	车身	车辆控制模块	✓	✓	✓			
车辆区域	日本	2015	GIGA	6WG1	Smoothen-G (MJX12)	底盘	空气悬挂	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2015	GIGA	6WG1	Smoothen-G (MJX12)	底盘	EBS (Knorr)	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2015	GIGA	6WG1	Smoothen-G (MJX12)	底盘	EBS(Wabco With Tractor)		✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2015	GIGA	6WG1	Smoothen-G (MJX12)	信息	DTU	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2015	GIGA	6WG1	Smoothen-G (MJX12)	信息	车速表控制装置(Stand-Alone)	✓			✓		
车辆区域	日本	2015	GIGA	6WG1	Smoothen-G (MJX12)	信息	CAN 转换器 (FMS)	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2015	GIGA	6WG1	Smoothen-G (MJX12)	信息	MIMAMORI	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2015	GIGA	6WG1	Smoothen-G (MJX12)	信息	车速表控制装置	✓			✓		
车辆区域	日本	2015	GIGA	6WG1	Smoothen-G (MJX16)	发动机	6WG1	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2015	GIGA	6WG1	Smoothen-G (MJX16)	发动机	尿素SCR	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2015	GIGA	6WG1	Smoothen-G (MJX16)	发动机	Ecoston	✓	✓	✓			
车辆区域	日本	2015	GIGA	6WG1	Smoothen-G (MJX16)	变速器	Smoothen-Gx (MJX16)	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2015	GIGA	6WG1	Smoothen-G (MJX16)	车身	相机(VAT)	✓					
车辆区域	日本	2015	GIGA	6WG1	Smoothen-G (MJX16)	车身	雷达(VAT)	✓					
车辆区域	日本	2015	GIGA	6WG1	Smoothen-G (MJX16)	车身	安全气囊管理系统(电装)	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2015	GIGA	6WG1	Smoothen-G (MJX16)	车身	VAT	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2015	GIGA	6WG1	Smoothen-G (MJX16)	车身	仪表	✓					
车辆区域	日本	2015	GIGA	6WG1	Smoothen-G (MJX16)	车身	车辆控制模块	✓	✓	✓			
车辆区域	日本	2015	GIGA	6WG1	Smoothen-G (MJX16)	底盘	空气悬挂	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2015	GIGA	6WG1	Smoothen-G (MJX16)	底盘	EBS (Knorr)	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2015	GIGA	6WG1	Smoothen-G (MJX16)	底盘	EBS(Wabco With Tractor)		✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2015	GIGA	6WG1	Smoothen-G (MJX16)	信息	DTU	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2015	GIGA	6WG1	Smoothen-G (MJX16)	信息	车速表控制装置(Stand-Alone)	✓			✓		
车辆区域	日本	2015	GIGA	6WG1	Smoothen-G (MJX16)	信息	CAN 转换器 (FMS)	✓	✓	✓	✓		

车辆区域	日本	2015	GIGA	6WG1	Smoother-G (MJX16)	信息	MIMAMORI	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2015	GIGA	6WG1	Smoother-G (MJX16)	信息	车速表控制装置	✓			✓		
车辆区域	日本	2015	GIGA	6NX1	MEB9	发动机	6NX1	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2015	GIGA	6NX1	MEB9	发动机	尿素SCR	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2015	GIGA	6NX1	MEB9	发动机	Ecostop	✓	✓	✓			
车辆区域	日本	2015	GIGA	6NX1	MEB9	车身	相机 (VAT)	✓					
车辆区域	日本	2015	GIGA	6NX1	MEB9	车身	雷达 (VAT)	✓					
车辆区域	日本	2015	GIGA	6NX1	MEB9	车身	安全气囊管理系统 (电装)	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2015	GIGA	6NX1	MEB9	车身	VAT	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2015	GIGA	6NX1	MEB9	车身	仪表	✓					
车辆区域	日本	2015	GIGA	6NX1	MEB9	车身	车辆控制模块	✓	✓	✓			
车辆区域	日本	2015	GIGA	6NX1	MEB9	底盘	空气悬挂	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2015	GIGA	6NX1	MEB9	底盘	EBS (Knorr)	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2015	GIGA	6NX1	MEB9	信息	DTU	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2015	GIGA	6NX1	MEB9	信息	车速表控制装置 (Stand-Alone)	✓			✓		
车辆区域	日本	2015	GIGA	6NX1	MEB9	信息	CAN 转换器 (FMS)	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2015	GIGA	6NX1	MEB9	信息	MIMAMORI	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2015	GIGA	6NX1	MEB9	信息	车速表控制装置	✓			✓		
车辆区域	日本	2015	GIGA	6NX1	Smoother-G (MEB9)	发动机	6NX1	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2015	GIGA	6NX1	Smoother-G (MEB9)	发动机	尿素SCR	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2015	GIGA	6NX1	Smoother-G (MEB9)	发动机	Ecostop	✓	✓	✓			
车辆区域	日本	2015	GIGA	6NX1	Smoother-G (MEB9)	变速器	Smoother-Gx (MEB9)	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2015	GIGA	6NX1	Smoother-G (MEB9)	车身	相机 (VAT)	✓					
车辆区域	日本	2015	GIGA	6NX1	Smoother-G (MEB9)	车身	雷达 (VAT)	✓					
车辆区域	日本	2015	GIGA	6NX1	Smoother-G (MEB9)	车身	安全气囊管理系统 (电装)	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2015	GIGA	6NX1	Smoother-G (MEB9)	车身	VAT	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2015	GIGA	6NX1	Smoother-G (MEB9)	车身	仪表	✓					
车辆区域	日本	2015	GIGA	6NX1	Smoother-G (MEB9)	车身	车辆控制模块	✓	✓	✓			
车辆区域	日本	2015	GIGA	6NX1	Smoother-G (MEB9)	底盘	空气悬挂	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2015	GIGA	6NX1	Smoother-G (MEB9)	底盘	EBS (Knorr)	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2015	GIGA	6NX1	Smoother-G (MEB9)	信息	DTU	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2015	GIGA	6NX1	Smoother-G (MEB9)	信息	车速表控制装置 (Stand-Alone)	✓			✓		
车辆区域	日本	2015	GIGA	6NX1	Smoother-G (MEB9)	信息	CAN 转换器 (FMS)	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2015	GIGA	6NX1	Smoother-G (MEB9)	信息	MIMAMORI	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2015	GIGA	6NX1	Smoother-G (MEB9)	信息	车速表控制装置	✓			✓		
车辆区域	日本	2015	SKW477	6UZ1	3000SP	发动机	6UZ1-TC	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2015	SKW477	6UZ1	3000SP	变速器	Allison 3000 (Gen 5)	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2015	SKW477	6UZ1	3000SP	底盘	防抱死制动系统 6	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2015	SKW477	6UZ1	3000SP	信息	诊断监测系统	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2015	SKW477	6UZ1	3000SP	信息	车速表控制装置	✓			✓		
车辆区域	日本	2015	SKW477	6UZ1	MAL	发动机	6UZ1-TC	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2015	SKW477	6UZ1	MAL	底盘	防抱死制动系统 6	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2015	SKW477	6UZ1	MAL	信息	诊断监测系统	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2015	SKW477	6UZ1	MAL	信息	车速表控制装置	✓			✓		
车辆区域	日本	2015	ERGA	6HK1	MAL	发动机	6HK1	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2015	ERGA	6HK1	MAL	发动机	怠速停止	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2015	ERGA	6HK1	MAL	发动机	尿素SCR	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2015	ERGA	6HK1	MAL	变速器	自动控制变速器	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2015	ERGA	6HK1	MAL	底盘	防抱死制动系统 6	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2015	ERGA	6HK1	MAL	底盘	转弯灯控制 (ISS&HSA)	✓	✓	✓			
车辆区域	日本	2015	ERGA	6HK1	MAL	信息	MIMAMORI	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2015	ERGA	6HK1	T280/T350	发动机	6HK1	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2015	ERGA	6HK1	T280/T350	发动机	怠速停止	✓	✓	✓	✓		

车辆区域	日本	2015	ERGA	6HK1	T280/T350	发动机	尿素SCR	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2015	ERGA	6HK1	T280/T350	变速器	T280/T350 (Gen 5)	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2015	ERGA	6HK1	T280/T350	底盘	防抱死制动系统 6	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2015	ERGA	6HK1	T280/T350	底盘	ANBH	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2015	ERGA	6HK1	T280/T350	底盘	转弯灯控制 (ISS&HSA)	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2015	ERGA	6HK1	T280/T350	信息	MIMAMORI	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2015	ERGA Mio	4HK1	A581	发动机	4HK1	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2015	ERGA Mio	4HK1	A581	发动机	怠速停止	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2015	ERGA Mio	4HK1	A581	底盘	防抱死制动系统 6	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2015	ERGA Mio	4HK1	A581	底盘	转弯灯控制 (ISS&HSA)	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2015	ERGA Mio	4HK1	A581	信息	MIMAMORI	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2015	ERGA Mio	4HK1	MLD	发动机	4HK1	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2015	ERGA Mio	4HK1	MLD	发动机	怠速停止	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2015	ERGA Mio	4HK1	MLD	变速器	自动控制变速器	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2015	ERGA Mio	4HK1	MLD	底盘	防抱死制动系统 6	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2015	ERGA Mio	4HK1	MLD	底盘	转弯灯控制 (ISS&HSA)	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2015	ERGA Mio	4HK1	MLD	信息	MIMAMORI	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2014.6	GIGA	6WG1	MAP	发动机	6WG1	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2014.6	GIGA	6WG1	MAP	发动机	怠速停止 (MIMAMORI)	✓			✓		
车辆区域	日本	2014.6	GIGA	6WG1	MAP	发动机	尿素SCR	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2014.6	GIGA	6WG1	MAP	车身	驾驶安全顾问	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2014.6	GIGA	6WG1	MAP	底盘	转弯灯控制 (ISS)	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2014.6	GIGA	6WG1	MAP	底盘	防抱死制动系统 6	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2014.6	GIGA	6WG1	MAP	底盘	ABS6/IESC	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2014.6	GIGA	6WG1	MAP	底盘	EBS/IESC	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2014.6	GIGA	6WG1	MAP	底盘	空气悬挂	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2014.6	GIGA	6WG1	MAP	底盘	ACC(毫米波雷达巡航)	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2014.6	GIGA	6WG1	MAP	信息	MIMAMORI	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2014.6	GIGA	6WG1	MAP	信息	车速表控制装置(Stand-Alone)	✓			✓		
车辆区域	日本	2014.6	GIGA	6WG1	MJT	发动机	6WG1	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2014.6	GIGA	6WG1	MJT	发动机	怠速停止 (MIMAMORI)	✓			✓		
车辆区域	日本	2014.6	GIGA	6WG1	MJT	发动机	尿素SCR	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2014.6	GIGA	6WG1	MJT	车身	驾驶安全顾问	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2014.6	GIGA	6WG1	MJT	底盘	转弯灯控制 (ISS)	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2014.6	GIGA	6WG1	MJT	底盘	防抱死制动系统 6	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2014.6	GIGA	6WG1	MJT	底盘	ABS6/IESC	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2014.6	GIGA	6WG1	MJT	底盘	EBS/IESC	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2014.6	GIGA	6WG1	MJT	底盘	空气悬挂	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2014.6	GIGA	6WG1	MJT	底盘	ACC(毫米波雷达巡航)	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2014.6	GIGA	6WG1	MJT	信息	MIMAMORI	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2014.6	GIGA	6WG1	MJT	信息	车速表控制装置(Stand-Alone)	✓			✓		
车辆区域	日本	2014.6	GIGA	6WG1	MJX16	发动机	6WG1	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2014.6	GIGA	6WG1	MJX16	发动机	怠速停止 (MIMAMORI)	✓			✓		
车辆区域	日本	2014.6	GIGA	6WG1	MJX16	发动机	尿素SCR	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2014.6	GIGA	6WG1	MJX16	车身	驾驶安全顾问	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2014.6	GIGA	6WG1	MJX16	底盘	转弯灯控制 (ISS)	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2014.6	GIGA	6WG1	MJX16	底盘	防抱死制动系统 6	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2014.6	GIGA	6WG1	MJX16	底盘	ABS6/IESC	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2014.6	GIGA	6WG1	MJX16	底盘	EBS/IESC	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2014.6	GIGA	6WG1	MJX16	底盘	空气悬挂	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2014.6	GIGA	6WG1	MJX16	底盘	ACC(毫米波雷达巡航)	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2014.6	GIGA	6WG1	MJX16	信息	MIMAMORI	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2014.6	GIGA	6WG1	MJX16	信息	车速表控制装置(Stand-Alone)	✓			✓		

车辆区域	日本	2014.6	GIGA	6WG1	Smoother-G (MJX12)	发动机	6WG1	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2014.6	GIGA	6WG1	Smoother-G (MJX12)	发动机	怠速停止 (MIMAMORI)	✓			✓		
车辆区域	日本	2014.6	GIGA	6WG1	Smoother-G (MJX12)	发动机	尿素SCR	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2014.6	GIGA	6WG1	Smoother-G (MJX12)	变速器	Smoother-G (MJX12)	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2014.6	GIGA	6WG1	Smoother-G (MJX12)	车身	驾驶安全顾问	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2014.6	GIGA	6WG1	Smoother-G (MJX12)	底盘	转弯灯控制 (ISS)	✓	✓	✓			
车辆区域	日本	2014.6	GIGA	6WG1	Smoother-G (MJX12)	底盘	防抱死制动系统 6	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2014.6	GIGA	6WG1	Smoother-G (MJX12)	底盘	ABS6/IESC	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2014.6	GIGA	6WG1	Smoother-G (MJX12)	底盘	EBS/IESC	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2014.6	GIGA	6WG1	Smoother-G (MJX12)	底盘	空气悬挂	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2014.6	GIGA	6WG1	Smoother-G (MJX12)	底盘	ACC(毫米波雷达巡航)	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2014.6	GIGA	6WG1	Smoother-G (MJX12)	信息	MIMAMORI	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2014.6	GIGA	6WG1	Smoother-G (MJX12)	信息	车速表控制装置(Stand-Alone)	✓			✓		
车辆区域	日本	2014.6	GIGA	6WG1	Smoother-G (MJX16)	发动机	6WG1	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2014.6	GIGA	6WG1	Smoother-G (MJX16)	发动机	怠速停止 (MIMAMORI)	✓			✓		
车辆区域	日本	2014.6	GIGA	6WG1	Smoother-G (MJX16)	发动机	尿素SCR	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2014.6	GIGA	6WG1	Smoother-G (MJX16)	变速器	Smoother-G (MJX16)	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2014.6	GIGA	6WG1	Smoother-G (MJX16)	车身	驾驶安全顾问	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2014.6	GIGA	6WG1	Smoother-G (MJX16)	底盘	转弯灯控制 (ISS)	✓	✓	✓			
车辆区域	日本	2014.6	GIGA	6WG1	Smoother-G (MJX16)	底盘	防抱死制动系统 6	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2014.6	GIGA	6WG1	Smoother-G (MJX16)	底盘	ABS6/IESC	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2014.6	GIGA	6WG1	Smoother-G (MJX16)	底盘	EBS/IESC	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2014.6	GIGA	6WG1	Smoother-G (MJX16)	底盘	空气悬挂	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2014.6	GIGA	6WG1	Smoother-G (MJX16)	底盘	ACC(毫米波雷达巡航)	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2014.6	GIGA	6WG1	Smoother-G (MJX16)	信息	MIMAMORI	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2014.6	GIGA	6WG1	Smoother-G (MJX16)	信息	车速表控制装置(Stand-Alone)	✓			✓		
车辆区域	日本	2014.6	GIGA	6WG1	Allison 4500	发动机	6WG1	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2014.6	GIGA	6WG1	Allison 4500	发动机	怠速停止 (MIMAMORI)	✓			✓		
车辆区域	日本	2014.6	GIGA	6WG1	Allison 4500	发动机	尿素SCR	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2014.6	GIGA	6WG1	Allison 4500	变速器	自动变速器(艾里逊)	✓	✓	✓			
车辆区域	日本	2014.6	GIGA	6WG1	Allison 4500	车身	驾驶安全顾问	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2014.6	GIGA	6WG1	Allison 4500	底盘	转弯灯控制 (ISS)	✓	✓	✓			
车辆区域	日本	2014.6	GIGA	6WG1	Allison 4500	底盘	防抱死制动系统 6	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2014.6	GIGA	6WG1	Allison 4500	底盘	ABS6/IESC	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2014.6	GIGA	6WG1	Allison 4500	底盘	EBS/IESC	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2014.6	GIGA	6WG1	Allison 4500	底盘	空气悬挂	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2014.6	GIGA	6WG1	Allison 4500	底盘	ACC(毫米波雷达巡航)	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2014.6	GIGA	6WG1	Allison 4500	信息	MIMAMORI	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2014.6	GIGA	6WG1	Allison 4500	信息	车速表控制装置(Stand-Alone)	✓			✓		
车辆区域	日本	2014.5	ELF	4JJ1	MYJ	发动机	4JJ1	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2014.5	ELF	4JJ1	MYJ	发动机	Ecstop	✓	✓	✓			
车辆区域	日本	2014.5	ELF	4JJ1	MYJ	发动机	Hybrid	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2014.5	ELF	4JJ1	MYJ	车身	防盗系统	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2014.5	ELF	4JJ1	MYJ	车身	车身控制模块	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2014.5	ELF	4JJ1	MYJ	车身	安全气囊管理系统(串装)	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2014.5	ELF	4JJ1	MYJ	底盘	防抱死制动系统	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2014.5	ELF	4JJ1	MYJ	底盘	HSA (ISS&HSA)	✓	✓	✓			
车辆区域	日本	2014.5	ELF	4JJ1	MYJ	底盘	转弯灯控制 (ISS&HSA)	✓	✓	✓			
车辆区域	日本	2014.5	ELF	4JJ1	MYJ	信息	DTU	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2014.5	ELF	4JJ1	TMM	发动机	4JJ1	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2014.5	ELF	4JJ1	TMM	发动机	Ecstop	✓	✓	✓			
车辆区域	日本	2014.5	ELF	4JJ1	TMM	发动机	Hybrid	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2014.5	ELF	4JJ1	TMM	车身	防盗系统	✓	✓	✓	✓		

车辆区域	日本	2014.5	ELF	4JJ1	TMM	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2014.5	ELF	4JJ1	TMM	车身	安全气囊管理系统(电装)	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2014.5	ELF	4JJ1	TMM	底盘	防抱死制动系统	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2014.5	ELF	4JJ1	TMM	底盘	HSA (ISS&HSA)	√	√	√			
车辆区域	日本	2014.5	ELF	4JJ1	TMM	底盘	转弯灯控制 (ISS&HSA)	√	√	√			
车辆区域	日本	2014.5	ELF	4JJ1	TMM	信息	DTU	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2014.5	ELF	4JJ1	Smoother-Ex (MYY)	发动机	4JJ1	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2014.5	ELF	4JJ1	Smoother-Ex (MYY)	发动机	Ecostop	√	√	√			
车辆区域	日本	2014.5	ELF	4JJ1	Smoother-Ex (MYY)	发动机	Hybrid	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2014.5	ELF	4JJ1	Smoother-Ex (MYY)	变速器	Smoother-Ex (MYY)	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2014.5	ELF	4JJ1	Smoother-Ex (MYY)	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2014.5	ELF	4JJ1	Smoother-Ex (MYY)	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2014.5	ELF	4JJ1	Smoother-Ex (MYY)	车身	安全气囊管理系统(电装)	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2014.5	ELF	4JJ1	Smoother-Ex (MYY)	底盘	防抱死制动系统	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2014.5	ELF	4JJ1	Smoother-Ex (MYY)	底盘	HSA (ISS&HSA)	√	√	√			
车辆区域	日本	2014.5	ELF	4JJ1	Smoother-Ex (MYY)	底盘	转弯灯控制 (ISS&HSA)	√	√	√			
车辆区域	日本	2014.5	ELF	4JJ1	Smoother-Ex (MYY)	信息	DTU	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2014.5	ELF	4HV1 压缩天然气	MYY	发动机	4HV1压缩天然气	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2014.5	ELF	4HV1 压缩天然气	MYY	发动机	怠速停止 (BCM)	√			√		
车辆区域	日本	2014.5	ELF	4HV1 压缩天然气	MYY	发动机	Hybrid	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2014.5	ELF	4HV1 压缩天然气	MYY	车身	安全气囊管理系统(电装)	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2014.5	ELF	4HV1 压缩天然气	MYY	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2014.5	ELF	4HV1 压缩天然气	MYY	底盘	防抱死制动系统	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2014.5	ELF	4HV1 压缩天然气	MYY	底盘	HSA (ISS&HSA)	√	√	√			
车辆区域	日本	2014.5	ELF	4HV1 压缩天然气	MYY	底盘	转弯灯控制 (ISS&HSA)	√	√	√			
车辆区域	日本	2014.5	ELF	4HV1 压缩天然气	Smoother-Ex (MYY)	发动机	4HV1压缩天然气	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2014.5	ELF	4HV1 压缩天然气	Smoother-Ex (MYY)	发动机	怠速停止 (BCM)	√			√		
车辆区域	日本	2014.5	ELF	4HV1 压缩天然气	Smoother-Ex (MYY)	发动机	Hybrid	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2014.5	ELF	4HV1 压缩天然气	Smoother-Ex (MYY)	变速器	Smoother-Ex (MYY)	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2014.5	ELF	4HV1 压缩天然气	Smoother-Ex (MYY)	车身	安全气囊管理系统(电装)	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2014.5	ELF	4HV1 压缩天然气	Smoother-Ex (MYY)	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2014.5	ELF	4HV1 压缩天然气	Smoother-Ex (MYY)	底盘	防抱死制动系统	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2014.5	ELF	4HV1 压缩天然气	Smoother-Ex (MYY)	底盘	HSA (ISS&HSA)	√	√	√			
车辆区域	日本	2014.5	ELF	4HV1 压缩天然气	Smoother-Ex (MYY)	底盘	转弯灯控制 (ISS&HSA)	√	√	√			
车辆区域	日本	2014.5	FORWARD	4HK1	MZZ	发动机	Ecostop	√	√	√			
车辆区域	日本	2014.5	FORWARD	4HK1	MZZ	发动机	4HK1	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2014.5	FORWARD	4HK1	MZZ	车身	VAT	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2014.5	FORWARD	4HK1	MZZ	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2014.5	FORWARD	4HK1	MZZ	车身	安全气囊管理系统(电装)	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2014.5	FORWARD	4HK1	MZZ	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2014.5	FORWARD	4HK1	MZZ	车身	车辆控制模块	√	√	√			
车辆区域	日本	2014.5	FORWARD	4HK1	MZZ	车身	仪表	√					
车辆区域	日本	2014.5	FORWARD	4HK1	MZZ	车身	相机(VAT)	√					
车辆区域	日本	2014.5	FORWARD	4HK1	MZZ	底盘	HSA (ISS&HSA)	√	√	√			
车辆区域	日本	2014.5	FORWARD	4HK1	MZZ	底盘	转弯灯控制 (ISS&HSA)	√	√	√			
车辆区域	日本	2014.5	FORWARD	4HK1	MZZ	底盘	防抱死制动系统 6	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2014.5	FORWARD	4HK1	MZZ	底盘	空气悬挂	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2014.5	FORWARD	4HK1	MZZ	底盘	ABS/ESC	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2014.5	FORWARD	4HK1	MZZ	底盘	ABS/ESC/AEBS	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2014.5	FORWARD	4HK1	MZZ	底盘	ABS/ASR ADVICS	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2014.5	FORWARD	4HK1	MZZ	信息	CAN 转换器 (FMS)	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2014.5	FORWARD	4HK1	MZZ	信息	车速表控制装置	√			√		
车辆区域	日本	2014.5	FORWARD	4HK1	MZZ	信息	车速表控制装置(Stand-Alone)	√			√		

车辆区域	日本	2014.5	FORWARD	4HK1	MZZ	信息	DTU	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2014.5	FORWARD	4HK1	MZZ	信息	MIMAMORI	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2014.5	FORWARD	4HK1	Smoother-Fx (MZZ)	发动机	Ecostop	√	√	√			
车辆区域	日本	2014.5	FORWARD	4HK1	Smoother-Fx (MZZ)	发动机	4HK1	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2014.5	FORWARD	4HK1	Smoother-Fx (MZZ)	变速器	Smoother-Fx	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2014.5	FORWARD	4HK1	Smoother-Fx (MZZ)	车身	VAT	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2014.5	FORWARD	4HK1	Smoother-Fx (MZZ)	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2014.5	FORWARD	4HK1	Smoother-Fx (MZZ)	车身	安全气囊管理系统(电装)	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2014.5	FORWARD	4HK1	Smoother-Fx (MZZ)	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2014.5	FORWARD	4HK1	Smoother-Fx (MZZ)	车身	车辆控制模块	√	√	√			
车辆区域	日本	2014.5	FORWARD	4HK1	Smoother-Fx (MZZ)	车身	仪表	√					
车辆区域	日本	2014.5	FORWARD	4HK1	Smoother-Fx (MZZ)	车身	相机(VAT)	√					
车辆区域	日本	2014.5	FORWARD	4HK1	Smoother-Fx (MZZ)	底盘	HSA (ISS&HSA)	√	√	√			
车辆区域	日本	2014.5	FORWARD	4HK1	Smoother-Fx (MZZ)	底盘	转弯灯控制 (ISS&HSA)	√	√	√			
车辆区域	日本	2014.5	FORWARD	4HK1	Smoother-Fx (MZZ)	底盘	防抱死制动系统 6	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2014.5	FORWARD	4HK1	Smoother-Fx (MZZ)	底盘	空气悬挂	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2014.5	FORWARD	4HK1	Smoother-Fx (MZZ)	底盘	ABS/ESC	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2014.5	FORWARD	4HK1	Smoother-Fx (MZZ)	底盘	ABS/ESC/AEBS	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2014.5	FORWARD	4HK1	Smoother-Fx (MZZ)	底盘	ABS/ASR ADVICS	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2014.5	FORWARD	4HK1	Smoother-Fx (MZZ)	信息	CAN 转换器 (FMS)	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2014.5	FORWARD	4HK1	Smoother-Fx (MZZ)	信息	车速表控制装置	√			√		
车辆区域	日本	2014.5	FORWARD	4HK1	Smoother-Fx (MZZ)	信息	车速表控制装置(Stand-Alone)	√			√		
车辆区域	日本	2014.5	FORWARD	4HK1	Smoother-Fx (MZZ)	信息	DTU	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2014.5	FORWARD	4HK1	Smoother-Fx (MZZ)	信息	MIMAMORI	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2014.5	FORWARD	4HK1	MZW	发动机	Ecostop	√	√	√			
车辆区域	日本	2014.5	FORWARD	4HK1	MZW	发动机	4HK1	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2014.5	FORWARD	4HK1	MZW	车身	VAT	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2014.5	FORWARD	4HK1	MZW	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2014.5	FORWARD	4HK1	MZW	车身	安全气囊管理系统(电装)	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2014.5	FORWARD	4HK1	MZW	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2014.5	FORWARD	4HK1	MZW	车身	车辆控制模块	√	√	√			
车辆区域	日本	2014.5	FORWARD	4HK1	MZW	车身	仪表	√					
车辆区域	日本	2014.5	FORWARD	4HK1	MZW	车身	相机(VAT)	√					
车辆区域	日本	2014.5	FORWARD	4HK1	MZW	底盘	HSA (ISS&HSA)	√	√	√			
车辆区域	日本	2014.5	FORWARD	4HK1	MZW	底盘	转弯灯控制 (ISS&HSA)	√	√	√			
车辆区域	日本	2014.5	FORWARD	4HK1	MZW	底盘	防抱死制动系统 6	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2014.5	FORWARD	4HK1	MZW	底盘	空气悬挂	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2014.5	FORWARD	4HK1	MZW	底盘	ABS/ESC	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2014.5	FORWARD	4HK1	MZW	底盘	ABS/ESC/AEBS	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2014.5	FORWARD	4HK1	MZW	底盘	ABS/ASR ADVICS	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2014.5	FORWARD	4HK1	MZW	信息	CAN 转换器 (FMS)	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2014.5	FORWARD	4HK1	MZW	信息	车速表控制装置	√			√		
车辆区域	日本	2014.5	FORWARD	4HK1	MZW	信息	车速表控制装置(Stand-Alone)	√			√		
车辆区域	日本	2014.5	FORWARD	4HK1	MZW	信息	DTU	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2014.5	FORWARD	4HK1	MZW	信息	MIMAMORI	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2014.5	FORWARD	4HK1	Smoother-Fx (MZW)	发动机	Ecostop	√	√	√			
车辆区域	日本	2014.5	FORWARD	4HK1	Smoother-Fx (MZW)	发动机	4HK1	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2014.5	FORWARD	4HK1	Smoother-Fx (MZW)	变速器	Smoother-Fx	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2014.5	FORWARD	4HK1	Smoother-Fx (MZW)	车身	VAT	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2014.5	FORWARD	4HK1	Smoother-Fx (MZW)	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2014.5	FORWARD	4HK1	Smoother-Fx (MZW)	车身	安全气囊管理系统(电装)	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2014.5	FORWARD	4HK1	Smoother-Fx (MZW)	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2014.5	FORWARD	4HK1	Smoother-Fx (MZW)	车身	车辆控制模块	√	√	√			

车辆区域	日本	2014.5	FORWARD	4HK1	Smoother-Fx (MZW)	车身	仪表	✓					
车辆区域	日本	2014.5	FORWARD	4HK1	Smoother-Fx (MZW)	车身	相机(VAT)	✓					
车辆区域	日本	2014.5	FORWARD	4HK1	Smoother-Fx (MZW)	底盘	HSA (ISS&HSA)	✓	✓	✓			
车辆区域	日本	2014.5	FORWARD	4HK1	Smoother-Fx (MZW)	底盘	转弯灯控制 (ISS&HSA)	✓	✓	✓			
车辆区域	日本	2014.5	FORWARD	4HK1	Smoother-Fx (MZW)	底盘	防抱死制动系统 6	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2014.5	FORWARD	4HK1	Smoother-Fx (MZW)	底盘	空气悬挂	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2014.5	FORWARD	4HK1	Smoother-Fx (MZW)	底盘	ABS/ESC	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2014.5	FORWARD	4HK1	Smoother-Fx (MZW)	底盘	ABS/ESC/AEBS	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2014.5	FORWARD	4HK1	Smoother-Fx (MZW)	底盘	ABS/ASR ADVICS	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2014.5	FORWARD	4HK1	Smoother-Fx (MZW)	信息	CAN 转换器 (FMS)	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2014.5	FORWARD	4HK1	Smoother-Fx (MZW)	信息	车速表控制装置	✓			✓		
车辆区域	日本	2014.5	FORWARD	4HK1	Smoother-Fx (MZW)	信息	车速表控制装置(Stand-Alone)	✓			✓		
车辆区域	日本	2014.5	FORWARD	4HK1	Smoother-Fx (MZW)	信息	DTU	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2014.5	FORWARD	4HK1	Smoother-Fx (MZW)	信息	MIMAMORI	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2014.5	FORWARD	6HF1 压缩天然气	MZW	发动机	6HF1 (压缩天然气)	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2014.5	FORWARD	6HF1 压缩天然气	MZW	发动机	怠速停止 (BCM)	✓			✓		
车辆区域	日本	2014.5	FORWARD	6HF1 压缩天然气	MZW	车身	VAT	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2014.5	FORWARD	6HF1 压缩天然气	MZW	车身	安全气囊管理系统(电装)	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2014.5	FORWARD	6HF1 压缩天然气	MZW	车身	车身控制模块	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2014.5	FORWARD	6HF1 压缩天然气	MZW	车身	仪表	✓					
车辆区域	日本	2014.5	FORWARD	6HF1 压缩天然气	MZW	车身	相机(VAT)	✓					
车辆区域	日本	2014.5	FORWARD	6HF1 压缩天然气	MZW	底盘	HSA (ISS&HSA)	✓	✓	✓			
车辆区域	日本	2014.5	FORWARD	6HF1 压缩天然气	MZW	底盘	转弯灯控制 (ISS&HSA)	✓	✓	✓			
车辆区域	日本	2014.5	FORWARD	6HF1 压缩天然气	MZW	底盘	防抱死制动系统 6	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2014.5	FORWARD	6HF1 压缩天然气	MZW	底盘	空气悬挂	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2014.5	FORWARD	6HF1 压缩天然气	MZW	底盘	ABS/ESC	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2014.5	FORWARD	6HF1 压缩天然气	MZW	底盘	ABS/ESC/AEBS	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2014.5	FORWARD	6HF1 压缩天然气	MZW	底盘	ABS/ASR ADVICS	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2014.5	FORWARD	6HF1 压缩天然气	MZW	信息	CAN 转换器 (FMS)	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2014.5	FORWARD	6HF1 压缩天然气	MZW	信息	车速表控制装置	✓			✓		
车辆区域	日本	2014.5	FORWARD	6HF1 压缩天然气	MZW	信息	车速表控制装置(Stand-Alone)	✓			✓		
车辆区域	日本	2014.5	FORWARD	6HF1 压缩天然气	MZW	信息	DTU	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2014.5	FORWARD	6HK1	MZZ	发动机	Ecostop	✓	✓	✓			
车辆区域	日本	2014.5	FORWARD	6HK1	MZZ	发动机	6HK1	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2014.5	FORWARD	6HK1	MZZ	发动机	尿素SCR	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2014.5	FORWARD	6HK1	MZZ	车身	VAT	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2014.5	FORWARD	6HK1	MZZ	车身	防盗系统	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2014.5	FORWARD	6HK1	MZZ	车身	安全气囊管理系统(电装)	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2014.5	FORWARD	6HK1	MZZ	车身	车身控制模块	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2014.5	FORWARD	6HK1	MZZ	车身	车辆控制模块	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2014.5	FORWARD	6HK1	MZZ	车身	仪表	✓					
车辆区域	日本	2014.5	FORWARD	6HK1	MZZ	车身	相机(VAT)	✓					
车辆区域	日本	2014.5	FORWARD	6HK1	MZZ	底盘	HSA (ISS&HSA)	✓	✓	✓			
车辆区域	日本	2014.5	FORWARD	6HK1	MZZ	底盘	转弯灯控制 (ISS&HSA)	✓	✓	✓			
车辆区域	日本	2014.5	FORWARD	6HK1	MZZ	底盘	防抱死制动系统 6	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2014.5	FORWARD	6HK1	MZZ	底盘	空气悬挂	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2014.5	FORWARD	6HK1	MZZ	底盘	ABS/ESC	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2014.5	FORWARD	6HK1	MZZ	底盘	ABS/ESC/AEBS	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2014.5	FORWARD	6HK1	MZZ	底盘	ABS/ASR ADVICS	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2014.5	FORWARD	6HK1	MZZ	信息	CAN 转换器 (FMS)	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2014.5	FORWARD	6HK1	MZZ	信息	车速表控制装置	✓			✓		
车辆区域	日本	2014.5	FORWARD	6HK1	MZZ	信息	车速表控制装置(Stand-Alone)	✓			✓		
车辆区域	日本	2014.5	FORWARD	6HK1	MZZ	信息	MIMAMORI	✓	✓	✓	✓		

车辆区域	日本	2014.5	FORWARD	6HK1	MZZ	信息	DTU	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2014.5	FORWARD	6HK1	ZF9S1110	发动机	Ecoston	√	√	√			
车辆区域	日本	2014.5	FORWARD	6HK1	ZF9S1110	发动机	6HK1	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2014.5	FORWARD	6HK1	ZF9S1110	发动机	尿素SCR	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2014.5	FORWARD	6HK1	ZF9S1110	车身	VAT	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2014.5	FORWARD	6HK1	ZF9S1110	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2014.5	FORWARD	6HK1	ZF9S1110	车身	安全气囊管理系统(电装)	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2014.5	FORWARD	6HK1	ZF9S1110	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2014.5	FORWARD	6HK1	ZF9S1110	车身	车辆控制模块	√	√	√			
车辆区域	日本	2014.5	FORWARD	6HK1	ZF9S1110	车身	仪表	√					
车辆区域	日本	2014.5	FORWARD	6HK1	ZF9S1110	车身	相机(VAT)	√					
车辆区域	日本	2014.5	FORWARD	6HK1	ZF9S1110	底盘	HSA (ISS&HSA)	√	√	√			
车辆区域	日本	2014.5	FORWARD	6HK1	ZF9S1110	底盘	转弯灯控制 (ISS&HSA)	√	√	√			
车辆区域	日本	2014.5	FORWARD	6HK1	ZF9S1110	底盘	防抱死制动系统 6	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2014.5	FORWARD	6HK1	ZF9S1110	底盘	空气悬挂	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2014.5	FORWARD	6HK1	ZF9S1110	底盘	ABS/ESC	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2014.5	FORWARD	6HK1	ZF9S1110	底盘	ABS/ESC/AEBS	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2014.5	FORWARD	6HK1	ZF9S1110	底盘	ABS/ASR ADVICS	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2014.5	FORWARD	6HK1	ZF9S1110	信息	CAN 转换器 (FMS)	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2014.5	FORWARD	6HK1	ZF9S1110	信息	车速表控制装置	√			√		
车辆区域	日本	2014.5	FORWARD	6HK1	ZF9S1110	信息	车速表控制装置(Stand-Alone)	√			√		
车辆区域	日本	2014.5	FORWARD	6HK1	ZF9S1110	信息	MIMAMORI	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2014.5	FORWARD	6HK1	ZF9S1110	信息	DTU	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2014.5	FORWARD	6HK1	MZW	发动机	Ecoston	√	√	√			
车辆区域	日本	2014.5	FORWARD	6HK1	MZW	发动机	6HK1	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2014.5	FORWARD	6HK1	MZW	发动机	尿素SCR	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2014.5	FORWARD	6HK1	MZW	车身	VAT	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2014.5	FORWARD	6HK1	MZW	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2014.5	FORWARD	6HK1	MZW	车身	安全气囊管理系统(电装)	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2014.5	FORWARD	6HK1	MZW	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2014.5	FORWARD	6HK1	MZW	车身	车辆控制模块	√	√	√			
车辆区域	日本	2014.5	FORWARD	6HK1	MZW	车身	仪表	√					
车辆区域	日本	2014.5	FORWARD	6HK1	MZW	车身	相机(VAT)	√					
车辆区域	日本	2014.5	FORWARD	6HK1	MZW	底盘	HSA (ISS&HSA)	√	√	√			
车辆区域	日本	2014.5	FORWARD	6HK1	MZW	底盘	转弯灯控制 (ISS&HSA)	√	√	√			
车辆区域	日本	2014.5	FORWARD	6HK1	MZW	底盘	防抱死制动系统 6	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2014.5	FORWARD	6HK1	MZW	底盘	空气悬挂	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2014.5	FORWARD	6HK1	MZW	底盘	ABS/ESC	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2014.5	FORWARD	6HK1	MZW	底盘	ABS/ESC/AEBS	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2014.5	FORWARD	6HK1	MZW	底盘	ABS/ASR ADVICS	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2014.5	FORWARD	6HK1	MZW	信息	CAN 转换器 (FMS)	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2014.5	FORWARD	6HK1	MZW	信息	车速表控制装置	√			√		
车辆区域	日本	2014.5	FORWARD	6HK1	MZW	信息	车速表控制装置(Stand-Alone)	√			√		
车辆区域	日本	2014.5	FORWARD	6HK1	MZW	信息	MIMAMORI	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2014.5	FORWARD	6HK1	MZW	信息	DTU	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2014.5	FORWARD	6HK1	Smoother-Fx (MZW)	发动机	Ecoston	√	√	√			
车辆区域	日本	2014.5	FORWARD	6HK1	Smoother-Fx (MZW)	发动机	6HK1	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2014.5	FORWARD	6HK1	Smoother-Fx (MZW)	发动机	尿素SCR	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2014.5	FORWARD	6HK1	Smoother-Fx (MZW)	变速器	Smoother-Fx	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2014.5	FORWARD	6HK1	Smoother-Fx (MZW)	车身	VAT	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2014.5	FORWARD	6HK1	Smoother-Fx (MZW)	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2014.5	FORWARD	6HK1	Smoother-Fx (MZW)	车身	安全气囊管理系统(电装)	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2014.5	FORWARD	6HK1	Smoother-Fx (MZW)	车身	车身控制模块	√	√	√	√		

车辆区域	日本	2014.5	FORWARD	6HK1	Smoother-Fx (MZW)	车身	车辆控制模块	✓	✓	✓			
车辆区域	日本	2014.5	FORWARD	6HK1	Smoother-Fx (MZW)	车身	仪表	✓					
车辆区域	日本	2014.5	FORWARD	6HK1	Smoother-Fx (MZW)	车身	相机(VAT)	✓					
车辆区域	日本	2014.5	FORWARD	6HK1	Smoother-Fx (MZW)	底盘	HSA (ISS&HSA)	✓	✓	✓			
车辆区域	日本	2014.5	FORWARD	6HK1	Smoother-Fx (MZW)	底盘	转弯灯控制 (ISS&HSA)	✓	✓	✓			
车辆区域	日本	2014.5	FORWARD	6HK1	Smoother-Fx (MZW)	底盘	防抱死制动系统 6	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2014.5	FORWARD	6HK1	Smoother-Fx (MZW)	底盘	空气悬挂	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2014.5	FORWARD	6HK1	Smoother-Fx (MZW)	底盘	ABS/ESC	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2014.5	FORWARD	6HK1	Smoother-Fx (MZW)	底盘	ABS/ESC/AEBS	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2014.5	FORWARD	6HK1	Smoother-Fx (MZW)	底盘	ABS/ASR ADVICS	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2014.5	FORWARD	6HK1	Smoother-Fx (MZW)	信息	CAN 转换器 (FMS)	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2014.5	FORWARD	6HK1	Smoother-Fx (MZW)	信息	车速表控制装置	✓			✓		
车辆区域	日本	2014.5	FORWARD	6HK1	Smoother-Fx (MZW)	信息	车速表控制装置(Stand-Alone)	✓			✓		
车辆区域	日本	2014.5	FORWARD	6HK1	Smoother-Fx (MZW)	信息	MIMAMORI	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2014.5	FORWARD	6HK1	Smoother-Fx (MZW)	信息	DTU	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2014.5	GIGA	6UZ1	MAL	发动机	6UZ1	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2014.5	GIGA	6UZ1	MAL	发动机	怠速停止 (MIMAMORI)	✓			✓		
车辆区域	日本	2014.5	GIGA	6UZ1	MAL	发动机	尿素SCR	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2014.5	GIGA	6UZ1	MAL	车身	驾驶安全顾问	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2014.5	GIGA	6UZ1	MAL	底盘	转弯灯控制 (ISS)	✓	✓	✓			
车辆区域	日本	2014.5	GIGA	6UZ1	MAL	底盘	防抱死制动系统 6	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2014.5	GIGA	6UZ1	MAL	底盘	ABS6/IESC	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2014.5	GIGA	6UZ1	MAL	底盘	EBS/IESC	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2014.5	GIGA	6UZ1	MAL	底盘	空气悬挂	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2014.5	GIGA	6UZ1	MAL	底盘	ACC(毫米波雷达巡航)	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2014.5	GIGA	6UZ1	MAL	信息	MIMAMORI	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2014.5	GIGA	6UZ1	MAL	信息	车速表控制装置(Stand-Alone)	✓			✓		
车辆区域	日本	2014.5	GIGA	6UZ1	MJT	发动机	6UZ1	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2014.5	GIGA	6UZ1	MJT	发动机	怠速停止 (MIMAMORI)	✓			✓		
车辆区域	日本	2014.5	GIGA	6UZ1	MJT	发动机	尿素SCR	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2014.5	GIGA	6UZ1	MJT	车身	驾驶安全顾问	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2014.5	GIGA	6UZ1	MJT	底盘	转弯灯控制 (ISS)	✓	✓	✓			
车辆区域	日本	2014.5	GIGA	6UZ1	MJT	底盘	防抱死制动系统 6	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2014.5	GIGA	6UZ1	MJT	底盘	ABS6/IESC	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2014.5	GIGA	6UZ1	MJT	底盘	EBS/IESC	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2014.5	GIGA	6UZ1	MJT	底盘	空气悬挂	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2014.5	GIGA	6UZ1	MJT	底盘	ACC(毫米波雷达巡航)	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2014.5	GIGA	6UZ1	MJT	信息	MIMAMORI	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2014.5	GIGA	6UZ1	MJT	信息	车速表控制装置(Stand-Alone)	✓			✓		
车辆区域	日本	2014.5	GIGA	6UZ1	MJX16	发动机	6UZ1	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2014.5	GIGA	6UZ1	MJX16	发动机	怠速停止 (MIMAMORI)	✓			✓		
车辆区域	日本	2014.5	GIGA	6UZ1	MJX16	发动机	尿素SCR	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2014.5	GIGA	6UZ1	MJX16	车身	驾驶安全顾问	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2014.5	GIGA	6UZ1	MJX16	底盘	转弯灯控制 (ISS)	✓	✓	✓			
车辆区域	日本	2014.5	GIGA	6UZ1	MJX16	底盘	防抱死制动系统 6	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2014.5	GIGA	6UZ1	MJX16	底盘	ABS6/IESC	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2014.5	GIGA	6UZ1	MJX16	底盘	EBS/IESC	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2014.5	GIGA	6UZ1	MJX16	底盘	空气悬挂	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2014.5	GIGA	6UZ1	MJX16	底盘	ACC(毫米波雷达巡航)	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2014.5	GIGA	6UZ1	MJX16	信息	MIMAMORI	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2014.5	GIGA	6UZ1	MJX16	信息	车速表控制装置(Stand-Alone)	✓			✓		
车辆区域	日本	2014.5	GIGA	6UZ1	Smoother-G (MJX12)	发动机	6UZ1	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2014.5	GIGA	6UZ1	Smoother-G (MJX12)	发动机	怠速停止 (MIMAMORI)	✓			✓		

车辆区域	日本	2014. 5	GIGA	6UZ1	Smoother-G (MJX12)	发动机	尿素SCR	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2014. 5	GIGA	6UZ1	Smoother-G (MJX12)	变速器	Smoother-G (MJX12)	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2014. 5	GIGA	6UZ1	Smoother-G (MJX12)	车身	驾驶安全顾问	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2014. 5	GIGA	6UZ1	Smoother-G (MJX12)	底盘	转弯灯控制 (ISS)	✓	✓	✓			
车辆区域	日本	2014. 5	GIGA	6UZ1	Smoother-G (MJX12)	底盘	防抱死制动系统 6	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2014. 5	GIGA	6UZ1	Smoother-G (MJX12)	底盘	ABS6/IESC	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2014. 5	GIGA	6UZ1	Smoother-G (MJX12)	底盘	EBS/IESC	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2014. 5	GIGA	6UZ1	Smoother-G (MJX12)	底盘	空气悬挂	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2014. 5	GIGA	6UZ1	Smoother-G (MJX12)	底盘	ACC(毫米波雷达巡航)	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2014. 5	GIGA	6UZ1	Smoother-G (MJX12)	信息	MIMAMORI	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2014. 5	GIGA	6UZ1	Smoother-G (MJX12)	信息	车速表控制装置(Stand-Alone)	✓			✓		
车辆区域	日本	2014. 5	GIGA	6UZ1	ZF9S1310	发动机	6UZ1	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2014. 5	GIGA	6UZ1	ZF9S1310	发动机	怠速停止 (MIMAMORI)	✓			✓		
车辆区域	日本	2014. 5	GIGA	6UZ1	ZF9S1310	发动机	尿素SCR	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2014. 5	GIGA	6UZ1	ZF9S1310	车身	驾驶安全顾问	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2014. 5	GIGA	6UZ1	ZF9S1310	底盘	转弯灯控制 (ISS)	✓	✓	✓			
车辆区域	日本	2014. 5	GIGA	6UZ1	ZF9S1310	底盘	防抱死制动系统 6	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2014. 5	GIGA	6UZ1	ZF9S1310	底盘	ABS6/IESC	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2014. 5	GIGA	6UZ1	ZF9S1310	底盘	EBS/IESC	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2014. 5	GIGA	6UZ1	ZF9S1310	底盘	空气悬挂	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2014. 5	GIGA	6UZ1	ZF9S1310	底盘	ACC(毫米波雷达巡航)	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2014. 5	GIGA	6UZ1	ZF9S1310	信息	MIMAMORI	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2014. 5	GIGA	6UZ1	ZF9S1310	信息	车速表控制装置(Stand-Alone)	✓			✓		
车辆区域	日本	2014. 5	ERGA	6HK1	EATON AMT	发动机	6HK1	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2014. 5	ERGA	6HK1	EATON AMT	发动机	怠速停止	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2014. 5	ERGA	6HK1	EATON AMT	发动机	尿素SCR	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2014. 5	ERGA	6HK1	EATON AMT	底盘	防抱死制动系统 6	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2014. 5	ERGA	6HK1	EATON AMT	底盘	ANBH	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2014. 5	ERGA	6HK1	EATON AMT	底盘	转弯灯控制 (ISS&HSA)	✓	✓	✓			
车辆区域	日本	2014. 5	ERGA	6HK1	EATON AMT	信息	MIMAMORI	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2014	ERGA	6HK1	MAL	发动机	6HK1	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2014	ERGA	6HK1	MAL	发动机	怠速停止	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2014	ERGA	6HK1	MAL	发动机	尿素SCR	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2014	ERGA	6HK1	MAL	变速器	自动控制变速器	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2014	ERGA	6HK1	MAL	底盘	防抱死制动系统 6	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2014	ERGA	6HK1	MAL	信息	MIMAMORI	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2014	ERGA	6HK1	T280/T350	发动机	6HK1	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2014	ERGA	6HK1	T280/T350	发动机	怠速停止	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2014	ERGA	6HK1	T280/T350	发动机	尿素SCR	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2014	ERGA	6HK1	T280/T350	变速器	T280/T350 (Gen 5)	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2014	ERGA	6HK1	T280/T350	底盘	防抱死制动系统 6	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2014	ERGA	6HK1	T280/T350	底盘	ANBH	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2014	ERGA	6HK1	T280/T350	信息	MIMAMORI	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2014	ERGA Mio	4HK1	A581	发动机	4HK1	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2014	ERGA Mio	4HK1	A581	发动机	怠速停止	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2014	ERGA Mio	4HK1	A581	底盘	防抱死制动系统 6	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2014	ERGA Mio	4HK1	A581	信息	MIMAMORI	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2014	ERGA Mio	4HK1	MLD	发动机	4HK1	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2014	ERGA Mio	4HK1	MLD	发动机	怠速停止	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2014	ERGA Mio	4HK1	MLD	变速器	自动控制变速器	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2014	ERGA Mio	4HK1	MLD	底盘	防抱死制动系统 6	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2014	ERGA Mio	4HK1	MLD	信息	MIMAMORI	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2013	ELF	4JJ1	MYJ	发动机	4JJ1-TC (C/Rail PNLT)	✓	✓	✓	✓		

车辆区域	日本	2013	ELF	4JJ1	MYV	发动机	怠速停止 (BCM)	√			√		
车辆区域	日本	2013	ELF	4JJ1	MYV	发动机	Hybrid	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2013	ELF	4JJ1	MYV	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2013	ELF	4JJ1	MYV	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2013	ELF	4JJ1	MYV	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2013	ELF	4JJ1	MYV	底盘	防抱死制动系统	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2013	ELF	4JJ1	Smoother-Ex(MYV)	发动机	4JJ1-TC (C/Rail PNLT)	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2013	ELF	4JJ1	Smoother-Ex(MYV)	发动机	怠速停止 (BCM)	√			√		
车辆区域	日本	2013	ELF	4JJ1	Smoother-Ex(MYV)	发动机	Hybrid	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2013	ELF	4JJ1	Smoother-Ex(MYV)	变速器	Smoother-Ex(MYV)	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2013	ELF	4JJ1	Smoother-Ex(MYV)	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2013	ELF	4JJ1	Smoother-Ex(MYV)	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2013	ELF	4JJ1	Smoother-Ex(MYV)	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2013	ELF	4JJ1	Smoother-Ex(MYV)	底盘	防抱死制动系统	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2013	ELF	4JJ1	TMM	发动机	4JJ1-TC (C/Rail PNLT)	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2013	ELF	4JJ1	TMM	发动机	怠速停止 (BCM)	√			√		
车辆区域	日本	2013	ELF	4JJ1	TMM	发动机	Hybrid	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2013	ELF	4JJ1	TMM	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2013	ELF	4JJ1	TMM	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2013	ELF	4JJ1	TMM	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2013	ELF	4JJ1	TMM	底盘	防抱死制动系统	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2013	ELF	4HV1 压缩天然气	Smoother-Ex(MYV)	发动机	4HV1 压缩天然气	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2013	ELF	4HV1 压缩天然气	Smoother-Ex(MYV)	发动机	怠速停止 (BCM)	√			√		
车辆区域	日本	2013	ELF	4HV1 压缩天然气	Smoother-Ex(MYV)	变速器	Smoother-Ex(MYV)	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2013	ELF	4HV1 压缩天然气	Smoother-Ex(MYV)	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2013	ELF	4HV1 压缩天然气	Smoother-Ex(MYV)	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2013	ELF	4HV1 压缩天然气	Smoother-Ex(MYV)	底盘	防抱死制动系统	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2013	ELF	4HV1 压缩天然气	MYV	发动机	4HV1 压缩天然气	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2013	ELF	4HV1 压缩天然气	MYV	发动机	怠速停止 (BCM)	√			√		
车辆区域	日本	2013	ELF	4HV1 压缩天然气	MYV	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2013	ELF	4HV1 压缩天然气	MYV	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2013	ELF	4HV1 压缩天然气	MYV	底盘	防抱死制动系统	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2013	FORWARD	4HK1	MBJ	发动机	4HK1	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2013	FORWARD	4HK1	MBJ	发动机	怠速停止 (BCM)	√			√		
车辆区域	日本	2013	FORWARD	4HK1	MBJ	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2013	FORWARD	4HK1	MBJ	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2013	FORWARD	4HK1	MBJ	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2013	FORWARD	4HK1	MBJ	底盘	防抱死制动系统 6	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2013	FORWARD	4HK1	MBJ	底盘	空气悬挂	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2013	FORWARD	4HK1	MBJ	底盘	ABS/ASR ADVICS	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2013	FORWARD	4HK1	MBJ	信息	车速表控制装置(内部车速表)	√			√		
车辆区域	日本	2013	FORWARD	4HK1	MBJ	信息	车速表控制装置(Stand-Alone)	√			√		
车辆区域	日本	2013	FORWARD	4HK1	MZW	发动机	4HK1	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2013	FORWARD	4HK1	MZW	发动机	怠速停止 (BCM)	√			√		
车辆区域	日本	2013	FORWARD	4HK1	MZW	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2013	FORWARD	4HK1	MZW	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2013	FORWARD	4HK1	MZW	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2013	FORWARD	4HK1	MZW	底盘	防抱死制动系统 6	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2013	FORWARD	4HK1	MZW	底盘	空气悬挂	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2013	FORWARD	4HK1	MZW	底盘	ABS/ASR ADVICS	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2013	FORWARD	4HK1	MZW	信息	车速表控制装置(内部车速表)	√			√		
车辆区域	日本	2013	FORWARD	4HK1	MZW	信息	车速表控制装置(Stand-Alone)	√			√		
车辆区域	日本	2013	FORWARD	4HK1	MZZ	发动机	4HK1	√	√	√	√		

车辆区域	日本	2013	FORWARD	4HK1	MZZ	发动机	怠速停止 (BCM)	✓			✓		
车辆区域	日本	2013	FORWARD	4HK1	MZZ	车身	车身控制模块	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2013	FORWARD	4HK1	MZZ	车身	防盗系统	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2013	FORWARD	4HK1	MZZ	车身	辅助充气约束系统	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2013	FORWARD	4HK1	MZZ	底盘	防抱死制动系统 6	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2013	FORWARD	4HK1	MZZ	底盘	空气悬挂	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2013	FORWARD	4HK1	MZZ	底盘	ABS/ASR ADVICS	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2013	FORWARD	4HK1	MZZ	信息	车速表控制装置 (内部车速表)	✓			✓		
车辆区域	日本	2013	FORWARD	4HK1	MZZ	信息	车速表控制装置 (Stand-Alone)	✓			✓		
车辆区域	日本	2013	FORWARD	4HK1	Smoother-Fx (MZW)	发动机	4HK1	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2013	FORWARD	4HK1	Smoother-Fx (MZW)	发动机	怠速停止 (BCM)	✓			✓		
车辆区域	日本	2013	FORWARD	4HK1	Smoother-Fx (MZW)	变速器	Smoother-Fx	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2013	FORWARD	4HK1	Smoother-Fx (MZW)	车身	车身控制模块	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2013	FORWARD	4HK1	Smoother-Fx (MZW)	车身	防盗系统	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2013	FORWARD	4HK1	Smoother-Fx (MZW)	车身	辅助充气约束系统	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2013	FORWARD	4HK1	Smoother-Fx (MZW)	底盘	防抱死制动系统 6	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2013	FORWARD	4HK1	Smoother-Fx (MZW)	底盘	空气悬挂	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2013	FORWARD	4HK1	Smoother-Fx (MZW)	底盘	ABS/ASR ADVICS	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2013	FORWARD	4HK1	Smoother-Fx (MZW)	信息	车速表控制装置 (内部车速表)	✓			✓		
车辆区域	日本	2013	FORWARD	4HK1	Smoother-Fx (MZW)	信息	车速表控制装置 (Stand-Alone)	✓			✓		
车辆区域	日本	2013	FORWARD	4HK1	Smoother-Fx (MZZ)	发动机	4HK1	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2013	FORWARD	4HK1	Smoother-Fx (MZZ)	发动机	怠速停止 (BCM)	✓			✓		
车辆区域	日本	2013	FORWARD	4HK1	Smoother-Fx (MZZ)	变速器	Smoother-Fx	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2013	FORWARD	4HK1	Smoother-Fx (MZZ)	车身	车身控制模块	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2013	FORWARD	4HK1	Smoother-Fx (MZZ)	车身	防盗系统	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2013	FORWARD	4HK1	Smoother-Fx (MZZ)	车身	辅助充气约束系统	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2013	FORWARD	4HK1	Smoother-Fx (MZZ)	底盘	防抱死制动系统 6	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2013	FORWARD	4HK1	Smoother-Fx (MZZ)	底盘	空气悬挂	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2013	FORWARD	4HK1	Smoother-Fx (MZZ)	底盘	ABS/ASR ADVICS	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2013	FORWARD	4HK1	Smoother-Fx (MZZ)	信息	车速表控制装置 (内部车速表)	✓			✓		
车辆区域	日本	2013	FORWARD	4HK1	Smoother-Fx (MZZ)	信息	车速表控制装置 (Stand-Alone)	✓			✓		
车辆区域	日本	2013	FORWARD	6HK1	MZW	发动机	6HK1	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2013	FORWARD	6HK1	MZW	发动机	尿素SCR	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2013	FORWARD	6HK1	MZW	发动机	怠速停止 (BCM)	✓			✓		
车辆区域	日本	2013	FORWARD	6HK1	MZW	车身	车身控制模块	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2013	FORWARD	6HK1	MZW	车身	防盗系统	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2013	FORWARD	6HK1	MZW	车身	辅助充气约束系统	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2013	FORWARD	6HK1	MZW	底盘	防抱死制动系统 6	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2013	FORWARD	6HK1	MZW	底盘	空气悬挂	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2013	FORWARD	6HK1	MZW	底盘	ABS/ASR ADVICS	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2013	FORWARD	6HK1	MZW	信息	MIMAMORI	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2013	FORWARD	6HK1	MZW	信息	车速表控制装置 (内部车速表)	✓			✓		
车辆区域	日本	2013	FORWARD	6HK1	MZW	信息	车速表控制装置 (Stand-Alone)	✓			✓		
车辆区域	日本	2013	FORWARD	6HK1	Smoother-Fx (MZW)	发动机	6HK1	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2013	FORWARD	6HK1	Smoother-Fx (MZW)	发动机	尿素SCR	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2013	FORWARD	6HK1	Smoother-Fx (MZW)	发动机	怠速停止 (BCM)	✓			✓		
车辆区域	日本	2013	FORWARD	6HK1	Smoother-Fx (MZW)	变速器	Smoother-Fx	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2013	FORWARD	6HK1	Smoother-Fx (MZW)	车身	车身控制模块	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2013	FORWARD	6HK1	Smoother-Fx (MZW)	车身	防盗系统	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2013	FORWARD	6HK1	Smoother-Fx (MZW)	车身	辅助充气约束系统	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2013	FORWARD	6HK1	Smoother-Fx (MZW)	底盘	防抱死制动系统 6	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2013	FORWARD	6HK1	Smoother-Fx (MZW)	底盘	空气悬挂	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2013	FORWARD	6HK1	Smoother-Fx (MZW)	底盘	ABS/ASR ADVICS	✓	✓	✓	✓		

车辆区域	日本	2013	FORWARD	6HK1	Smoother-Fx (MZW)	信息	MIMAMORI	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2013	FORWARD	6HK1	Smoother-Fx (MZW)	信息	车速表控制装置(内部车速表)	✓			✓		
车辆区域	日本	2013	FORWARD	6HK1	Smoother-Fx (MZW)	信息	车速表控制装置(Stand-Alone)	✓			✓		
车辆区域	日本	2013	FORWARD	6HK1	ZF9S1110	发动机	6HK1	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2013	FORWARD	6HK1	ZF9S1110	发动机	尿素SCR	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2013	FORWARD	6HK1	ZF9S1110	发动机	怠速停止 (BCM)	✓			✓		
车辆区域	日本	2013	FORWARD	6HK1	ZF9S1110	车身	车身控制模块	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2013	FORWARD	6HK1	ZF9S1110	车身	防盗系统	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2013	FORWARD	6HK1	ZF9S1110	车身	辅助充气约束系统	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2013	FORWARD	6HK1	ZF9S1110	底盘	防抱死制动系统 6	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2013	FORWARD	6HK1	ZF9S1110	底盘	空气悬挂	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2013	FORWARD	6HK1	ZF9S1110	底盘	ABS/ASR ADVICS	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2013	FORWARD	6HK1	ZF9S1110	信息	MIMAMORI	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2013	FORWARD	6HK1	ZF9S1110	信息	车速表控制装置(内部车速表)	✓			✓		
车辆区域	日本	2013	FORWARD	6HK1	ZF9S1110	信息	车速表控制装置(Stand-Alone)	✓			✓		
车辆区域	日本	2013	FORWARD	6HF1 压缩天然气	MZW	发动机	6HF1 (压缩天然气)	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2013	FORWARD	6HF1 压缩天然气	MZW	发动机	怠速停止 (BCM)	✓			✓		
车辆区域	日本	2013	FORWARD	6HF1 压缩天然气	MZW	车身	辅助充气约束系统	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2013	FORWARD	6HF1 压缩天然气	MZW	车身	车身控制模块	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2013	FORWARD	6HF1 压缩天然气	MZW	底盘	防抱死制动系统 6	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2013	FORWARD	6HF1 压缩天然气	MZW	底盘	空气悬挂	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2013	FORWARD	6HF1 压缩天然气	MZW	底盘	ABS/ASR ADVICS	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2013	FORWARD	6HF1 压缩天然气	MZW	信息	车速表控制装置(内部车速表)	✓			✓		
车辆区域	日本	2013	FORWARD	6HF1 压缩天然气	MZW	信息	车速表控制装置(Stand-Alone)	✓			✓		
车辆区域	日本	2013	GIGA	6UZ1	AMT Smoother-G (MJX12)	发动机	6UZ1	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2013	GIGA	6UZ1	AMT Smoother-G (MJX12)	发动机	怠速停止 (MIMAMORI)	✓			✓		
车辆区域	日本	2013	GIGA	6UZ1	AMT Smoother-G (MJX12)	发动机	尿素SCR	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2013	GIGA	6UZ1	AMT Smoother-G (MJX12)	变速器	Smoother-G (MJX12)	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2013	GIGA	6UZ1	AMT Smoother-G (MJX12)	车身	驾驶安全顾问	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2013	GIGA	6UZ1	AMT Smoother-G (MJX12)	底盘	ABS6/IESC	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2013	GIGA	6UZ1	AMT Smoother-G (MJX12)	底盘	防抱死制动系统 6	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2013	GIGA	6UZ1	AMT Smoother-G (MJX12)	底盘	空气悬挂	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2013	GIGA	6UZ1	AMT Smoother-G (MJX12)	底盘	EBS/IESC	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2013	GIGA	6UZ1	AMT Smoother-G (MJX12)	底盘	ACC(毫米波雷达巡航)	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2013	GIGA	6UZ1	AMT Smoother-G (MJX12)	信息	MIMAMORI	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2013	GIGA	6UZ1	AMT Smoother-G (MJX12)	信息	车速表控制装置	✓			✓		
车辆区域	日本	2013	GIGA	6UZ1	MJX16	发动机	6UZ1	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2013	GIGA	6UZ1	MJX16	发动机	怠速停止 (MIMAMORI)	✓			✓		
车辆区域	日本	2013	GIGA	6UZ1	MJX16	发动机	尿素SCR	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2013	GIGA	6UZ1	MJX16	车身	驾驶安全顾问	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2013	GIGA	6UZ1	MJX16	底盘	ABS6/IESC	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2013	GIGA	6UZ1	MJX16	底盘	防抱死制动系统 6	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2013	GIGA	6UZ1	MJX16	底盘	空气悬挂	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2013	GIGA	6UZ1	MJX16	底盘	EBS/IESC	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2013	GIGA	6UZ1	MJX16	底盘	ACC(毫米波雷达巡航)	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2013	GIGA	6UZ1	MJX16	信息	MIMAMORI	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2013	GIGA	6UZ1	MJX16	信息	车速表控制装置	✓			✓		
车辆区域	日本	2013	GIGA	6UZ1	MAL	发动机	6UZ1	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2013	GIGA	6UZ1	MAL	发动机	怠速停止 (MIMAMORI)	✓			✓		
车辆区域	日本	2013	GIGA	6UZ1	MAL	发动机	尿素SCR	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2013	GIGA	6UZ1	MAL	车身	驾驶安全顾问	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2013	GIGA	6UZ1	MAL	底盘	ABS6/IESC	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2013	GIGA	6UZ1	MAL	底盘	防抱死制动系统 6	✓	✓	✓	✓		

车辆区域	日本	2013	GIGA	6UZ1	MAL	底盘	空气悬挂	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2013	GIGA	6UZ1	MAL	底盘	EBS/IESC	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2013	GIGA	6UZ1	MAL	底盘	ACC(毫米波雷达巡航)	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2013	GIGA	6UZ1	MAL	信息	MIMAMORI	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2013	GIGA	6UZ1	MAL	信息	车速表控制装置	✓			✓		
车辆区域	日本	2013	GIGA	6UZ1	MJT	发动机	6UZ1	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2013	GIGA	6UZ1	MJT	发动机	怠速停止 (MIMAMORI)	✓			✓		
车辆区域	日本	2013	GIGA	6UZ1	MJT	发动机	尿素SCR	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2013	GIGA	6UZ1	MJT	车身	驾驶安全顾问	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2013	GIGA	6UZ1	MJT	底盘	ABS6/IESC	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2013	GIGA	6UZ1	MJT	底盘	防抱死制动系统 6	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2013	GIGA	6UZ1	MJT	底盘	空气悬挂	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2013	GIGA	6UZ1	MJT	底盘	EBS/IESC	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2013	GIGA	6UZ1	MJT	底盘	ACC(毫米波雷达巡航)	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2013	GIGA	6UZ1	MJT	信息	MIMAMORI	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2013	GIGA	6UZ1	MJT	信息	车速表控制装置	✓			✓		
车辆区域	日本	2013	GIGA	6UZ1	ZF9S1310	发动机	6UZ1	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2013	GIGA	6UZ1	ZF9S1310	发动机	怠速停止 (MIMAMORI)	✓			✓		
车辆区域	日本	2013	GIGA	6UZ1	ZF9S1310	发动机	尿素SCR	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2013	GIGA	6UZ1	ZF9S1310	车身	驾驶安全顾问	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2013	GIGA	6UZ1	ZF9S1310	底盘	ABS6/IESC	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2013	GIGA	6UZ1	ZF9S1310	底盘	防抱死制动系统 6	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2013	GIGA	6UZ1	ZF9S1310	底盘	空气悬挂	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2013	GIGA	6UZ1	ZF9S1310	底盘	EBS/IESC	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2013	GIGA	6UZ1	ZF9S1310	底盘	ACC(毫米波雷达巡航)	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2013	GIGA	6UZ1	ZF9S1310	信息	MIMAMORI	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2013	GIGA	6UZ1	ZF9S1310	信息	车速表控制装置	✓			✓		
车辆区域	日本	2013	GIGA	6WG1	AMT Smoother-G (MJX12)	发动机	6WG1	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2013	GIGA	6WG1	AMT Smoother-G (MJX12)	发动机	怠速停止 (MIMAMORI)	✓			✓		
车辆区域	日本	2013	GIGA	6WG1	AMT Smoother-G (MJX12)	发动机	尿素SCR	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2013	GIGA	6WG1	AMT Smoother-G (MJX12)	变速器	Smoother-G (MJX12)	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2013	GIGA	6WG1	AMT Smoother-G (MJX12)	车身	驾驶安全顾问	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2013	GIGA	6WG1	AMT Smoother-G (MJX12)	底盘	ABS6/IESC	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2013	GIGA	6WG1	AMT Smoother-G (MJX12)	底盘	防抱死制动系统 6	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2013	GIGA	6WG1	AMT Smoother-G (MJX12)	底盘	空气悬挂	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2013	GIGA	6WG1	AMT Smoother-G (MJX12)	底盘	EBS/IESC	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2013	GIGA	6WG1	AMT Smoother-G (MJX12)	底盘	ACC(毫米波雷达巡航)	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2013	GIGA	6WG1	AMT Smoother-G (MJX12)	信息	MIMAMORI	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2013	GIGA	6WG1	AMT Smoother-G (MJX12)	信息	车速表控制装置	✓			✓		
车辆区域	日本	2013	GIGA	6WG1	MJX16	发动机	6WG1	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2013	GIGA	6WG1	MJX16	发动机	怠速停止 (MIMAMORI)	✓			✓		
车辆区域	日本	2013	GIGA	6WG1	MJX16	发动机	尿素SCR	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2013	GIGA	6WG1	MJX16	车身	驾驶安全顾问	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2013	GIGA	6WG1	MJX16	底盘	ABS6/IESC	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2013	GIGA	6WG1	MJX16	底盘	防抱死制动系统 6	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2013	GIGA	6WG1	MJX16	底盘	空气悬挂	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2013	GIGA	6WG1	MJX16	底盘	EBS/IESC	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2013	GIGA	6WG1	MJX16	底盘	ACC(毫米波雷达巡航)	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2013	GIGA	6WG1	MJX16	信息	MIMAMORI	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2013	GIGA	6WG1	MJX16	信息	车速表控制装置	✓			✓		
车辆区域	日本	2013	GIGA	6WG1	MAP	发动机	6WG1	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2013	GIGA	6WG1	MAP	发动机	怠速停止 (MIMAMORI)	✓			✓		
车辆区域	日本	2013	GIGA	6WG1	MAP	发动机	尿素SCR	✓	✓	✓	✓		

车辆区域	日本	2013	GIGA	6WG1	MAP	车身	驾驶安全顾问	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2013	GIGA	6WG1	MAP	底盘	ABS6/IESC	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2013	GIGA	6WG1	MAP	底盘	防抱死制动系统 6	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2013	GIGA	6WG1	MAP	底盘	空气悬挂	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2013	GIGA	6WG1	MAP	底盘	EBS/IESC	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2013	GIGA	6WG1	MAP	底盘	ACC(毫米波雷达巡航)	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2013	GIGA	6WG1	MAP	信息	MIMAMORI	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2013	GIGA	6WG1	MAP	信息	车速表控制装置	√			√		
车辆区域	日本	2013	GIGA	6WG1	MJT	发动机	6WG1	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2013	GIGA	6WG1	MJT	发动机	怠速停止 (MIMAMORI)	√			√		
车辆区域	日本	2013	GIGA	6WG1	MJT	发动机	尿素SCR	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2013	GIGA	6WG1	MJT	车身	驾驶安全顾问	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2013	GIGA	6WG1	MJT	底盘	ABS6/IESC	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2013	GIGA	6WG1	MJT	底盘	防抱死制动系统 6	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2013	GIGA	6WG1	MJT	底盘	空气悬挂	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2013	GIGA	6WG1	MJT	底盘	EBS/IESC	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2013	GIGA	6WG1	MJT	底盘	ACC(毫米波雷达巡航)	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2013	GIGA	6WG1	MJT	信息	MIMAMORI	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2013	GIGA	6WG1	MJT	信息	车速表控制装置	√			√		
车辆区域	日本	2013	GIGA	6WG1	Smoothen-G (MJX16)	发动机	6WG1	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2013	GIGA	6WG1	Smoothen-G (MJX16)	发动机	怠速停止 (MIMAMORI)	√			√		
车辆区域	日本	2013	GIGA	6WG1	Smoothen-G (MJX16)	发动机	尿素SCR	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2013	GIGA	6WG1	Smoothen-G (MJX16)	变速器	Smoothen-G (MJX16)	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2013	GIGA	6WG1	Smoothen-G (MJX16)	车身	驾驶安全顾问	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2013	GIGA	6WG1	Smoothen-G (MJX16)	底盘	ABS6/IESC	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2013	GIGA	6WG1	Smoothen-G (MJX16)	底盘	防抱死制动系统 6	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2013	GIGA	6WG1	Smoothen-G (MJX16)	底盘	空气悬挂	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2013	GIGA	6WG1	Smoothen-G (MJX16)	底盘	EBS/IESC	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2013	GIGA	6WG1	Smoothen-G (MJX16)	底盘	ACC(毫米波雷达巡航)	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2013	GIGA	6WG1	Smoothen-G (MJX16)	信息	MIMAMORI	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2013	GIGA	6WG1	Smoothen-G (MJX16)	信息	车速表控制装置	√			√		
车辆区域	日本	2013	GIGA	6WG1	Allison 4500	发动机	6WG1	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2013	GIGA	6WG1	Allison 4500	发动机	怠速停止 (MIMAMORI)	√			√		
车辆区域	日本	2013	GIGA	6WG1	Allison 4500	发动机	尿素SCR	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2013	GIGA	6WG1	Allison 4500	变速器	自动变速器(艾里逊)	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2013	GIGA	6WG1	Allison 4500	车身	驾驶安全顾问	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2013	GIGA	6WG1	Allison 4500	底盘	ABS6/IESC	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2013	GIGA	6WG1	Allison 4500	底盘	防抱死制动系统 6	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2013	GIGA	6WG1	Allison 4500	底盘	空气悬挂	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2013	GIGA	6WG1	Allison 4500	底盘	EBS/IESC	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2013	GIGA	6WG1	Allison 4500	底盘	ACC(毫米波雷达巡航)	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2013	GIGA	6WG1	Allison 4500	信息	MIMAMORI	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2013	GIGA	6WG1	Allison 4500	信息	车速表控制装置	√			√		
车辆区域	日本	2013	ERGA	6HK1	EATON AMT	发动机	6HK1	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2013	ERGA	6HK1	EATON AMT	发动机	怠速停止	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2013	ERGA	6HK1	EATON AMT	发动机	尿素SCR	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2013	ERGA	6HK1	EATON AMT	底盘	防抱死制动系统 6	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2013	ERGA	6HK1	EATON AMT	底盘	ANBH	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2013	ERGA	6HK1	EATON AMT	信息	MIMAMORI	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2012.5	FORWARD	4HK1	MZW	发动机	4HK1	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2012.5	FORWARD	4HK1	MZW	发动机	怠速停止 (BCM)	√			√		
车辆区域	日本	2012.5	FORWARD	4HK1	MZW	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2012.5	FORWARD	4HK1	MZW	车身	防盗系统	√	√	√	√		

车辆区域	日本	2012.5	FORWARD	4HK1	MZW	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2012.5	FORWARD	4HK1	MZW	底盘	防抱死制动系统 6	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2012.5	FORWARD	4HK1	MZW	底盘	空气悬挂	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2012.5	FORWARD	4HK1	MZW	底盘	ABS/ASR ADVICS	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2012.5	FORWARD	4HK1	MZW	信息	车速表控制装置(内部车速表)	√			√		
车辆区域	日本	2012.5	FORWARD	4HK1	MZW	信息	车速表控制装置(Stand-Alone)	√			√		
车辆区域	日本	2012.5	FORWARD	4HK1	Smoother-Fx (MZW)	发动机	4HK1	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2012.5	FORWARD	4HK1	Smoother-Fx (MZW)	发动机	怠速停止 (BCM)	√			√		
车辆区域	日本	2012.5	FORWARD	4HK1	Smoother-Fx (MZW)	变速器	Smoother-Fx	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2012.5	FORWARD	4HK1	Smoother-Fx (MZW)	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2012.5	FORWARD	4HK1	Smoother-Fx (MZW)	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2012.5	FORWARD	4HK1	Smoother-Fx (MZW)	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2012.5	FORWARD	4HK1	Smoother-Fx (MZW)	底盘	防抱死制动系统 6	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2012.5	FORWARD	4HK1	Smoother-Fx (MZW)	底盘	空气悬挂	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2012.5	FORWARD	4HK1	Smoother-Fx (MZW)	底盘	ABS/ASR ADVICS	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2012.5	FORWARD	4HK1	Smoother-Fx (MZW)	信息	车速表控制装置(内部车速表)	√			√		
车辆区域	日本	2012.5	FORWARD	4HK1	Smoother-Fx (MZW)	信息	车速表控制设备(Stand-Alone)	√			√		
车辆区域	日本	2012.5	FORWARD	4HK1	MZZ	发动机	4HK1	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2012.5	FORWARD	4HK1	MZZ	发动机	怠速停止 (BCM)	√			√		
车辆区域	日本	2012.5	FORWARD	4HK1	MZZ	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2012.5	FORWARD	4HK1	MZZ	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2012.5	FORWARD	4HK1	MZZ	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2012.5	FORWARD	4HK1	MZZ	底盘	防抱死制动系统 6	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2012.5	FORWARD	4HK1	MZZ	底盘	空气悬挂	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2012.5	FORWARD	4HK1	MZZ	底盘	ABS/ASR ADVICS	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2012.5	FORWARD	4HK1	MZZ	信息	车速表控制装置(内部车速表)	√			√		
车辆区域	日本	2012.5	FORWARD	4HK1	MZZ	信息	车速表控制装置(Stand-Alone)	√			√		
车辆区域	日本	2012.5	FORWARD	4HK1	Smoother-Fx (MZZ)	发动机	4HK1	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2012.5	FORWARD	4HK1	Smoother-Fx (MZZ)	发动机	怠速停止 (BCM)	√			√		
车辆区域	日本	2012.5	FORWARD	4HK1	Smoother-Fx (MZZ)	变速器	Smoother-Fx	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2012.5	FORWARD	4HK1	Smoother-Fx (MZZ)	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2012.5	FORWARD	4HK1	Smoother-Fx (MZZ)	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2012.5	FORWARD	4HK1	Smoother-Fx (MZZ)	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2012.5	FORWARD	4HK1	Smoother-Fx (MZZ)	底盘	防抱死制动系统 6	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2012.5	FORWARD	4HK1	Smoother-Fx (MZZ)	底盘	空气悬挂	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2012.5	FORWARD	4HK1	Smoother-Fx (MZZ)	底盘	ABS/ASR ADVICS	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2012.5	FORWARD	4HK1	Smoother-Fx (MZZ)	信息	车速表控制装置(内部车速表)	√			√		
车辆区域	日本	2012.5	FORWARD	4HK1	Smoother-Fx (MZZ)	信息	车速表控制装置(Stand-Alone)	√			√		
车辆区域	日本	2012.5	GIGA	6WG1	AMT Smoother-G (MJX12)	发动机	6WG1	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2012.5	GIGA	6WG1	AMT Smoother-G (MJX12)	发动机	怠速停止 (MIMAMORI)	√			√		
车辆区域	日本	2012.5	GIGA	6WG1	AMT Smoother-G (MJX12)	发动机	尿素SCR	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2012.5	GIGA	6WG1	AMT Smoother-G (MJX12)	变速器	Smoother-G (MJX12)	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2012.5	GIGA	6WG1	AMT Smoother-G (MJX12)	车身	驾驶安全顾问	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2012.5	GIGA	6WG1	AMT Smoother-G (MJX12)	底盘	ABS6/IESC	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2012.5	GIGA	6WG1	AMT Smoother-G (MJX12)	底盘	防抱死制动系统 6	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2012.5	GIGA	6WG1	AMT Smoother-G (MJX12)	底盘	空气悬挂	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2012.5	GIGA	6WG1	AMT Smoother-G (MJX12)	底盘	EBS/IESC	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2012.5	GIGA	6WG1	AMT Smoother-G (MJX12)	底盘	ACC(毫米波雷达巡航)	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2012.5	GIGA	6WG1	AMT Smoother-G (MJX12)	信息	MIMAMORI	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2012.5	GIGA	6WG1	AMT Smoother-G (MJX12)	信息	车速表控制装置	√			√		
车辆区域	日本	2012.5	GIGA	6WG1	MJX16	发动机	6WG1	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2012.5	GIGA	6WG1	MJX16	发动机	怠速停止 (MIMAMORI)	√			√		
车辆区域	日本	2012.5	GIGA	6WG1	MJX16	发动机	尿素SCR	√	√	√	√		

车辆区域	日本	2012.5	GIGA	6WG1	MJX16	车身	驾驶安全顾问	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2012.5	GIGA	6WG1	MJX16	底盘	ABS6/IESC	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2012.5	GIGA	6WG1	MJX16	底盘	防抱死制动系统 6	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2012.5	GIGA	6WG1	MJX16	底盘	空气悬挂	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2012.5	GIGA	6WG1	MJX16	底盘	EBS/IESC	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2012.5	GIGA	6WG1	MJX16	底盘	ACC(毫米波雷达巡航)	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2012.5	GIGA	6WG1	MJX16	信息	MIMAMORI	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2012.5	GIGA	6WG1	MJX16	信息	车速表控制装置	√			√		
车辆区域	日本	2012.5	GIGA	6WG1	MAP	发动机	6WG1	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2012.5	GIGA	6WG1	MAP	发动机	怠速停止 (MIMAMORI)	√			√		
车辆区域	日本	2012.5	GIGA	6WG1	MAP	发动机	尿素SCR	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2012.5	GIGA	6WG1	MAP	车身	驾驶安全顾问	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2012.5	GIGA	6WG1	MAP	底盘	ABS6/IESC	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2012.5	GIGA	6WG1	MAP	底盘	防抱死制动系统 6	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2012.5	GIGA	6WG1	MAP	底盘	空气悬挂	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2012.5	GIGA	6WG1	MAP	底盘	EBS/IESC	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2012.5	GIGA	6WG1	MAP	底盘	ACC(毫米波雷达巡航)	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2012.5	GIGA	6WG1	MAP	信息	MIMAMORI	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2012.5	GIGA	6WG1	MAP	信息	车速表控制装置	√			√		
车辆区域	日本	2012.5	GIGA	6WG1	MJT	发动机	6WG1	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2012.5	GIGA	6WG1	MJT	发动机	怠速停止 (MIMAMORI)	√			√		
车辆区域	日本	2012.5	GIGA	6WG1	MJT	发动机	尿素SCR	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2012.5	GIGA	6WG1	MJT	车身	驾驶安全顾问	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2012.5	GIGA	6WG1	MJT	底盘	ABS6/IESC	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2012.5	GIGA	6WG1	MJT	底盘	防抱死制动系统 6	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2012.5	GIGA	6WG1	MJT	底盘	空气悬挂	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2012.5	GIGA	6WG1	MJT	底盘	EBS/IESC	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2012.5	GIGA	6WG1	MJT	底盘	ACC(毫米波雷达巡航)	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2012.5	GIGA	6WG1	MJT	信息	MIMAMORI	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2012.5	GIGA	6WG1	MJT	信息	车速表控制装置	√			√		
车辆区域	日本	2012.5	GIGA	6WG1	Smother-G (MJX16)	发动机	6WG1	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2012.5	GIGA	6WG1	Smother-G (MJX16)	发动机	怠速停止 (MIMAMORI)	√			√		
车辆区域	日本	2012.5	GIGA	6WG1	Smother-G (MJX16)	发动机	尿素SCR	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2012.5	GIGA	6WG1	Smother-G (MJX16)	变速器	Smother-G (MJX16)	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2012.5	GIGA	6WG1	Smother-G (MJX16)	车身	驾驶安全顾问	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2012.5	GIGA	6WG1	Smother-G (MJX16)	底盘	ABS6/IESC	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2012.5	GIGA	6WG1	Smother-G (MJX16)	底盘	防抱死制动系统 6	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2012.5	GIGA	6WG1	Smother-G (MJX16)	底盘	空气悬挂	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2012.5	GIGA	6WG1	Smother-G (MJX16)	底盘	EBS/IESC	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2012.5	GIGA	6WG1	Smother-G (MJX16)	底盘	ACC(毫米波雷达巡航)	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2012.5	GIGA	6WG1	Smother-G (MJX16)	信息	MIMAMORI	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2012.5	GIGA	6WG1	Smother-G (MJX16)	信息	车速表控制装置	√			√		
车辆区域	日本	2012.5	ERGA	6HK1	MAL	发动机	6HK1	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2012.5	ERGA	6HK1	MAL	发动机	尿素SCR	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2012.5	ERGA	6HK1	MAL	发动机	怠速停止	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2012.5	ERGA	6HK1	MAL	变速器	自动控制变速器	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2012.5	ERGA	6HK1	MAL	底盘	防抱死制动系统 6	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2012.5	ERGA	6HK1	MAL	信息	MIMAMORI	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2012.5	ERGA	6HK1	T280/T350	发动机	6HK1	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2012.5	ERGA	6HK1	T280/T350	发动机	尿素SCR	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2012.5	ERGA	6HK1	T280/T350	发动机	怠速停止	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2012.5	ERGA	6HK1	T280/T350	变速器	T280/T350 (Gen 4)	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2012.5	ERGA	6HK1	T280/T350	变速器	T280/T350 (Gen 5)	√	√	√	√		

车辆区域	日本	2012. 5	ERGA	6HK1	T280/T350	底盘	防抱死制动系统 6	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2012. 5	ERGA	6HK1	T280/T350	底盘	ANBH	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2012. 5	ERGA	6HK1	T280/T350	信息	MIMAMORI	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2012	ELF	4JJ1	A460	发动机	4JJ1-TC (C/Rail PNLT)	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2012	ELF	4JJ1	A460	发动机	怠速停止 (BCM)	√			√		
车辆区域	日本	2012	ELF	4JJ1	A460	发动机	Hybrid	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2012	ELF	4JJ1	A460	变速器	A460	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2012	ELF	4JJ1	A460	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2012	ELF	4JJ1	A460	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2012	ELF	4JJ1	A460	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2012	ELF	4JJ1	A460	底盘	防抱死制动系统	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2012	ELF	4JJ1	Smoother-Ex (MYY)	发动机	4JJ1-TC (C/Rail PNLT)	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2012	ELF	4JJ1	Smoother-Ex (MYY)	发动机	怠速停止 (BCM)	√			√		
车辆区域	日本	2012	ELF	4JJ1	Smoother-Ex (MYY)	发动机	Hybrid	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2012	ELF	4JJ1	Smoother-Ex (MYY)	变速器	Smoother-Ex (MYY)	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2012	ELF	4JJ1	Smoother-Ex (MYY)	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2012	ELF	4JJ1	Smoother-Ex (MYY)	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2012	ELF	4JJ1	Smoother-Ex (MYY)	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2012	ELF	4JJ1	Smoother-Ex (MYY)	底盘	防抱死制动系统	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2012	ELF	4JJ1	MYY	发动机	4JJ1-TC (C/Rail PNLT)	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2012	ELF	4JJ1	MYY	发动机	怠速停止 (BCM)	√			√		
车辆区域	日本	2012	ELF	4JJ1	MYY	发动机	Hybrid	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2012	ELF	4JJ1	MYY	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2012	ELF	4JJ1	MYY	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2012	ELF	4JJ1	MYY	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2012	ELF	4JJ1	MYY	底盘	防抱死制动系统	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2012	ELF	4JJ1	MYY	底盘	防抱死制动系统	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2012	ELF	4JJ1	MYY	发动机	4JJ1-TC (C/Rail PNLT)	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2012	ELF	4JJ1	TMM	发动机	怠速停止 (BCM)	√			√		
车辆区域	日本	2012	ELF	4JJ1	TMM	发动机	Hybrid	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2012	ELF	4JJ1	TMM	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2012	ELF	4JJ1	TMM	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2012	ELF	4JJ1	TMM	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2012	ELF	4JJ1	TMM	底盘	防抱死制动系统	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2012	ELF	4HV1 压缩天然气	Smoother-Ex (MYY)	发动机	4HV1压缩天然气	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2012	ELF	4HV1 压缩天然气	Smoother-Ex (MYY)	发动机	怠速停止 (BCM)	√			√		
车辆区域	日本	2012	ELF	4HV1 压缩天然气	Smoother-Ex (MYY)	变速器	Smoother-Ex (MYY)	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2012	ELF	4HV1 压缩天然气	Smoother-Ex (MYY)	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2012	ELF	4HV1 压缩天然气	Smoother-Ex (MYY)	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2012	ELF	4HV1 压缩天然气	Smoother-Ex (MYY)	底盘	防抱死制动系统	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2012	ELF	4HV1 压缩天然气	MYY	发动机	4HV1压缩天然气	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2012	ELF	4HV1 压缩天然气	MYY	发动机	怠速停止 (BCM)	√			√		
车辆区域	日本	2012	ELF	4HV1 压缩天然气	MYY	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2012	ELF	4HV1 压缩天然气	MYY	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2012	ELF	4HV1 压缩天然气	MYY	底盘	防抱死制动系统	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2012	SKW477	6UZ1	3000SP	发动机	6UZ1-TC	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2012	SKW477	6UZ1	3000SP	变速器	3000SP	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2012	SKW477	6UZ1	3000SP	底盘	防抱死制动系统 6	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2012	SKW477	6UZ1	3000SP	信息	诊断监测系统	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2012	SKW477	6UZ1	MAL	发动机	6UZ1-TC	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2012	SKW477	6UZ1	MAL	底盘	防抱死制动系统 6	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2012	SKW477	6UZ1	MAL	信息	诊断监测系统	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2012	GIGA	6UZ1	AMT Smoother-G (MIX12)	发动机	6UZ1	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2012	GIGA	6UZ1	AMT Smoother-G (MIX12)	发动机	怠速停止 (MIMAMORI)	√			√		

车辆区域	日本	2012	GIGA	6UZ1	AMT Smoother-G (MJX12)	发动机	尿素SCR	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2012	GIGA	6UZ1	AMT Smoother-G (MJX12)	变速器	Smoother-G (MJX12)	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2012	GIGA	6UZ1	AMT Smoother-G (MJX12)	车身	驾驶安全顾问	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2012	GIGA	6UZ1	AMT Smoother-G (MJX12)	底盘	ABS6/IESC	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2012	GIGA	6UZ1	AMT Smoother-G (MJX12)	底盘	防抱死制动系统 6	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2012	GIGA	6UZ1	AMT Smoother-G (MJX12)	底盘	空气悬挂	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2012	GIGA	6UZ1	AMT Smoother-G (MJX12)	底盘	EBS/IESC	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2012	GIGA	6UZ1	AMT Smoother-G (MJX12)	底盘	ACC(毫米波雷达巡航)	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2012	GIGA	6UZ1	AMT Smoother-G (MJX12)	信息	MIMAMORI	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2012	GIGA	6UZ1	AMT Smoother-G (MJX12)	信息	车速表控制装置	√			√		
车辆区域	日本	2012	GIGA	6UZ1	MJX16	发动机	6UZ1	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2012	GIGA	6UZ1	MJX16	发动机	怠速停止 (MIMAMORI)	√			√		
车辆区域	日本	2012	GIGA	6UZ1	MJX16	发动机	尿素SCR	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2012	GIGA	6UZ1	MJX16	车身	驾驶安全顾问	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2012	GIGA	6UZ1	MJX16	底盘	ABS6/IESC	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2012	GIGA	6UZ1	MJX16	底盘	防抱死制动系统 6	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2012	GIGA	6UZ1	MJX16	底盘	空气悬挂	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2012	GIGA	6UZ1	MJX16	底盘	EBS/IESC	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2012	GIGA	6UZ1	MJX16	底盘	ACC(毫米波雷达巡航)	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2012	GIGA	6UZ1	MJX16	信息	MIMAMORI	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2012	GIGA	6UZ1	MJX16	信息	车速表控制装置	√			√		
车辆区域	日本	2012	GIGA	6UZ1	MAL	发动机	6UZ1	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2012	GIGA	6UZ1	MAL	发动机	怠速停止 (MIMAMORI)	√			√		
车辆区域	日本	2012	GIGA	6UZ1	MAL	发动机	尿素SCR	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2012	GIGA	6UZ1	MAL	车身	驾驶安全顾问	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2012	GIGA	6UZ1	MAL	底盘	ABS6/IESC	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2012	GIGA	6UZ1	MAL	底盘	防抱死制动系统 6	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2012	GIGA	6UZ1	MAL	底盘	空气悬挂	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2012	GIGA	6UZ1	MAL	底盘	EBS/IESC	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2012	GIGA	6UZ1	MAL	底盘	ACC(毫米波雷达巡航)	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2012	GIGA	6UZ1	MAL	信息	MIMAMORI	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2012	GIGA	6UZ1	MAL	信息	车速表控制装置	√			√		
车辆区域	日本	2012	GIGA	6UZ1	MJT	发动机	6UZ1	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2012	GIGA	6UZ1	MJT	发动机	怠速停止 (MIMAMORI)	√			√		
车辆区域	日本	2012	GIGA	6UZ1	MJT	发动机	尿素SCR	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2012	GIGA	6UZ1	MJT	车身	驾驶安全顾问	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2012	GIGA	6UZ1	MJT	底盘	ABS6/IESC	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2012	GIGA	6UZ1	MJT	底盘	防抱死制动系统 6	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2012	GIGA	6UZ1	MJT	底盘	空气悬挂	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2012	GIGA	6UZ1	MJT	底盘	EBS/IESC	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2012	GIGA	6UZ1	MJT	底盘	ACC(毫米波雷达巡航)	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2012	GIGA	6UZ1	MJT	信息	MIMAMORI	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2012	GIGA	6UZ1	MJT	信息	车速表控制装置	√			√		
车辆区域	日本	2012	GIGA	6UZ1	ZF9S1310	发动机	6UZ1	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2012	GIGA	6UZ1	ZF9S1310	发动机	怠速停止 (MIMAMORI)	√			√		
车辆区域	日本	2012	GIGA	6UZ1	ZF9S1310	发动机	尿素SCR	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2012	GIGA	6UZ1	ZF9S1310	车身	驾驶安全顾问	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2012	GIGA	6UZ1	ZF9S1310	底盘	ABS6/IESC	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2012	GIGA	6UZ1	ZF9S1310	底盘	防抱死制动系统 6	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2012	GIGA	6UZ1	ZF9S1310	底盘	空气悬挂	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2012	GIGA	6UZ1	ZF9S1310	底盘	EBS/IESC	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2012	GIGA	6UZ1	ZF9S1310	底盘	ACC(毫米波雷达巡航)	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2012	GIGA	6UZ1	ZF9S1310	信息	MIMAMORI	√	√	√	√		

车辆区域	日本	2012	GIGA	6UZ1	ZF9S1310	信息	车速表控制装置	√			√		
车辆区域	日本	2012	ERGA	6HK1	MAL	发动机	6HK1	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2012	ERGA	6HK1	MAL	发动机	尿素SCR	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2012	ERGA	6HK1	MAL	发动机	怠速停止	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2012	ERGA	6HK1	MAL	变速器	自动控制变速器	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2012	ERGA	6HK1	MAL	底盘	防抱死制动系统 6	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2012	ERGA	6HK1	MAL	信息	MIMAMORI	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2012	ERGA	6HK1	T280/T350	发动机	6HK1	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2012	ERGA	6HK1	T280/T350	发动机	尿素SCR	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2012	ERGA	6HK1	T280/T350	发动机	怠速停止	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2012	ERGA	6HK1	T280/T350	变速器	T280/T350 (Gen 4)	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2012	ERGA	6HK1	T280/T350	变速器	T280/T350 (Gen 5)	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2012	ERGA	6HK1	T280/T350	底盘	防抱死制动系统 6	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2012	ERGA	6HK1	T280/T350	底盘	ANBH	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2012	ERGA	6HK1	T280/T350	信息	MIMAMORI	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2012	ERGA	6HF1 压缩天然气	T280/T350	发动机	6HF1 (压缩天然气)	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2012	ERGA	6HF1 压缩天然气	T280/T350	发动机	怠速停止	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2012	ERGA	6HF1 压缩天然气	T280/T350	变速器	T280/T350 (Gen 4)	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2012	ERGA	6HF1 压缩天然气	T280/T350	变速器	T280/T350 (Gen 5)	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2012	ERGA	6HF1 压缩天然气	T280/T350	底盘	防抱死制动系统 6	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2012	ERGA	6HF1 压缩天然气	T280/T350	底盘	ANBH	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2012	ERGA	6HF1 压缩天然气	T280/T350	信息	MIMAMORI	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2012	ERGA Mio	4HK1	MLD	发动机	4HK1	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2012	ERGA Mio	4HK1	MLD	发动机	怠速停止	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2012	ERGA Mio	4HK1	MLD	变速器	自动控制变速器	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2012	ERGA Mio	4HK1	MLD	底盘	防抱死制动系统 6	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2012	ERGA Mio	4HK1	MLD	信息	MIMAMORI	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2012	ERGA Mio	4HK1	A581	发动机	4HK1	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2012	ERGA Mio	4HK1	A581	发动机	怠速停止	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2012	ERGA Mio	4HK1	A581	底盘	防抱死制动系统 6	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2012	ERGA Mio	4HK1	A581	信息	MIMAMORI	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2011	ELF	4JJ1	TMM	发动机	4JJ1-TC (C/Rail PNLT)	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2011	ELF	4JJ1	TMM	发动机	怠速停止 (BCM)	√			√		
车辆区域	日本	2011	ELF	4JJ1	TMM	发动机	Hybrid	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2011	ELF	4JJ1	TMM	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2011	ELF	4JJ1	TMM	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2011	ELF	4JJ1	TMM	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2011	ELF	4JJ1	TMM	底盘	防抱死制动系统	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2011	ELF	4JJ1	Smoother-Ex(MYY)	发动机	4JJ1-TC (C/Rail PNLT)	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2011	ELF	4JJ1	Smoother-Ex(MYY)	发动机	怠速停止 (BCM)	√			√		
车辆区域	日本	2011	ELF	4JJ1	Smoother-Ex(MYY)	发动机	Hybrid	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2011	ELF	4JJ1	Smoother-Ex(MYY)	变速器	Smoother-Ex(MYY)	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2011	ELF	4JJ1	Smoother-Ex(MYY)	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2011	ELF	4JJ1	Smoother-Ex(MYY)	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2011	ELF	4JJ1	Smoother-Ex(MYY)	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2011	ELF	4JJ1	Smoother-Ex(MYY)	底盘	防抱死制动系统	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2011	ELF	4JJ1	MY Y	发动机	4JJ1-TC (C/Rail PNLT)	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2011	ELF	4JJ1	MY Y	发动机	怠速停止 (BCM)	√			√		
车辆区域	日本	2011	ELF	4JJ1	MY Y	发动机	Hybrid	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2011	ELF	4JJ1	MY Y	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2011	ELF	4JJ1	MY Y	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2011	ELF	4JJ1	MY Y	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2011	ELF	4JJ1	MY Y	底盘	防抱死制动系统	√	√	√	√		

车辆区域	日本	2011	ELF	4JJ1	A460	发动机	4JJ1-TC (C/Rail PNLT)	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2011	ELF	4JJ1	A460	发动机	怠速停止 (BCM)	√			√		
车辆区域	日本	2011	ELF	4JJ1	A460	发动机	Hybrid	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2011	ELF	4JJ1	A460	变速器	A460	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2011	ELF	4JJ1	A460	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2011	ELF	4JJ1	A460	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2011	ELF	4JJ1	A460	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2011	ELF	4JJ1	A460	底盘	防抱死制动系统	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2011	ELF	4HV1 压缩天然气	Smoother-Ex (MYY)	发动机	4HV1压缩天然气	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2011	ELF	4HV1 压缩天然气	Smoother-Ex (MYY)	发动机	怠速停止 (BCM)	√			√		
车辆区域	日本	2011	ELF	4HV1 压缩天然气	Smoother-Ex (MYY)	变速器	Smoother-Ex (MYY)	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2011	ELF	4HV1 压缩天然气	Smoother-Ex (MYY)	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2011	ELF	4HV1 压缩天然气	Smoother-Ex (MYY)	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2011	ELF	4HV1 压缩天然气	Smoother-Ex (MYY)	底盘	防抱死制动系统	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2011	ELF	4HV1 压缩天然气	MYY	发动机	4HV1压缩天然气	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2011	ELF	4HV1 压缩天然气	MYY	发动机	怠速停止 (BCM)	√			√		
车辆区域	日本	2011	ELF	4HV1 压缩天然气	MYY	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2011	ELF	4HV1 压缩天然气	MYY	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2011	ELF	4HV1 压缩天然气	MYY	底盘	防抱死制动系统	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2011	FORWARD	4HK1	MBJ	发动机	4HK1	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2011	FORWARD	4HK1	MBJ	发动机	怠速停止 (BCM)	√			√		
车辆区域	日本	2011	FORWARD	4HK1	MBJ	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2011	FORWARD	4HK1	MBJ	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2011	FORWARD	4HK1	MBJ	底盘	防抱死制动系统 6	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2011	FORWARD	4HK1	MBJ	底盘	空气悬挂	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2011	FORWARD	4HK1	MBJ	底盘	ABS/ASR ADVICS	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2011	FORWARD	4HK1	MBJ	信息	车速表控制装置	√			√		
车辆区域	日本	2011	FORWARD	4HK1	MZW	发动机	4HK1	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2011	FORWARD	4HK1	MZW	发动机	怠速停止 (BCM)	√			√		
车辆区域	日本	2011	FORWARD	4HK1	MZW	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2011	FORWARD	4HK1	MZW	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2011	FORWARD	4HK1	MZW	底盘	防抱死制动系统 6	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2011	FORWARD	4HK1	MZW	底盘	空气悬挂	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2011	FORWARD	4HK1	MZW	底盘	ABS/ASR ADVICS	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2011	FORWARD	4HK1	MZW	信息	车速表控制装置	√			√		
车辆区域	日本	2011	FORWARD	4HK1	MZZ	发动机	4HK1	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2011	FORWARD	4HK1	MZZ	发动机	怠速停止 (BCM)	√			√		
车辆区域	日本	2011	FORWARD	4HK1	MZZ	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2011	FORWARD	4HK1	MZZ	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2011	FORWARD	4HK1	MZZ	底盘	防抱死制动系统 6	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2011	FORWARD	4HK1	MZZ	底盘	空气悬挂	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2011	FORWARD	4HK1	MZZ	底盘	ABS/ASR ADVICS	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2011	FORWARD	4HK1	MZZ	信息	车速表控制装置	√			√		
车辆区域	日本	2011	FORWARD	4HK1	Smoother-Fx (MZW)	发动机	4HK1	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2011	FORWARD	4HK1	Smoother-Fx (MZW)	发动机	怠速停止 (BCM)	√			√		
车辆区域	日本	2011	FORWARD	4HK1	Smoother-Fx (MZW)	变速器	Smoother-Fx	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2011	FORWARD	4HK1	Smoother-Fx (MZW)	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2011	FORWARD	4HK1	Smoother-Fx (MZW)	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2011	FORWARD	4HK1	Smoother-Fx (MZW)	底盘	防抱死制动系统 6	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2011	FORWARD	4HK1	Smoother-Fx (MZW)	底盘	空气悬挂	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2011	FORWARD	4HK1	Smoother-Fx (MZW)	底盘	ABS/ASR ADVICS	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2011	FORWARD	4HK1	Smoother-Fx (MZW)	信息	车速表控制装置	√			√		
车辆区域	日本	2011	FORWARD	4HK1	Smoother-Fx (MZZ)	发动机	4HK1	√	√	√	√		

车辆区域	日本	2011	FORWARD	4HK1	Smoother-Fx (MZZ)	发动机	怠速停止 (BCM)	√			√		
车辆区域	日本	2011	FORWARD	4HK1	Smoother-Fx (MZZ)	变速器	Smoother-Fx	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2011	FORWARD	4HK1	Smoother-Fx (MZZ)	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2011	FORWARD	4HK1	Smoother-Fx (MZZ)	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2011	FORWARD	4HK1	Smoother-Fx (MZZ)	底盘	防抱死制动系统 6	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2011	FORWARD	4HK1	Smoother-Fx (MZZ)	底盘	空气悬挂	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2011	FORWARD	4HK1	Smoother-Fx (MZZ)	底盘	ABS/ASR ADVICS	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2011	FORWARD	4HK1	Smoother-Fx (MZZ)	信息	车速表控制装置	√			√		
车辆区域	日本	2011	FORWARD	6HK1	MZW	发动机	6HK1	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2011	FORWARD	6HK1	MZW	发动机	尿素SCR	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2011	FORWARD	6HK1	MZW	发动机	怠速停止 (BCM)	√			√		
车辆区域	日本	2011	FORWARD	6HK1	MZW	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2011	FORWARD	6HK1	MZW	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2011	FORWARD	6HK1	MZW	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2011	FORWARD	6HK1	MZW	底盘	防抱死制动系统 6	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2011	FORWARD	6HK1	MZW	底盘	空气悬挂	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2011	FORWARD	6HK1	MZW	底盘	ABS/ASR ADVICS	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2011	FORWARD	6HK1	MZW	信息	MIMAMORI	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2011	FORWARD	6HK1	MZW	信息	车速表控制装置	√			√		
车辆区域	日本	2011	FORWARD	6HK1	Smoother-Fx (MZW)	发动机	6HK1	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2011	FORWARD	6HK1	Smoother-Fx (MZW)	发动机	尿素SCR	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2011	FORWARD	6HK1	Smoother-Fx (MZW)	发动机	怠速停止 (BCM)	√			√		
车辆区域	日本	2011	FORWARD	6HK1	Smoother-Fx (MZW)	变速器	Smoother-Fx	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2011	FORWARD	6HK1	Smoother-Fx (MZW)	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2011	FORWARD	6HK1	Smoother-Fx (MZW)	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2011	FORWARD	6HK1	Smoother-Fx (MZW)	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2011	FORWARD	6HK1	Smoother-Fx (MZW)	底盘	防抱死制动系统 6	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2011	FORWARD	6HK1	Smoother-Fx (MZW)	底盘	空气悬挂	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2011	FORWARD	6HK1	Smoother-Fx (MZW)	底盘	ABS/ASR ADVICS	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2011	FORWARD	6HK1	Smoother-Fx (MZW)	信息	MIMAMORI	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2011	FORWARD	6HK1	Smoother-Fx (MZW)	信息	车速表控制装置	√			√		
车辆区域	日本	2011	FORWARD	6HK1	ZF9S1110	发动机	6HK1	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2011	FORWARD	6HK1	ZF9S1110	发动机	尿素SCR	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2011	FORWARD	6HK1	ZF9S1110	发动机	怠速停止 (BCM)	√			√		
车辆区域	日本	2011	FORWARD	6HK1	ZF9S1110	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2011	FORWARD	6HK1	ZF9S1110	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2011	FORWARD	6HK1	ZF9S1110	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2011	FORWARD	6HK1	ZF9S1110	底盘	防抱死制动系统 6	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2011	FORWARD	6HK1	ZF9S1110	底盘	空气悬挂	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2011	FORWARD	6HK1	ZF9S1110	底盘	ABS/ASR ADVICS	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2011	FORWARD	6HK1	ZF9S1110	信息	MIMAMORI	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2011	FORWARD	6HK1	ZF9S1110	信息	车速表控制装置	√			√		
车辆区域	日本	2011	FORWARD	6HF1 压缩天然气	MZW	发动机	6HF1 (压缩天然气)	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2011	FORWARD	6HF1 压缩天然气	MZW	发动机	怠速停止 (BCM)	√			√		
车辆区域	日本	2011	FORWARD	6HF1 压缩天然气	MZW	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2011	FORWARD	6HF1 压缩天然气	MZW	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2011	FORWARD	6HF1 压缩天然气	MZW	底盘	防抱死制动系统 6	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2011	FORWARD	6HF1 压缩天然气	MZW	底盘	空气悬挂	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2011	FORWARD	6HF1 压缩天然气	MZW	底盘	ABS/ASR ADVICS	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2011	FORWARD	6HF1 压缩天然气	MZW	信息	车速表控制装置	√			√		
车辆区域	日本	2011	FORWARD	6HF1 压缩天然气	MZW	信息	MIMAMORI	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2011	ERGA	6HK1	MAL	发动机	6HK1	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2011	ERGA	6HK1	MAL	发动机	尿素SCR	√	√	√	√		

车辆区域	日本	2011	ERGA	6HK1	MAL	发动机	怠速停止	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2011	ERGA	6HK1	MAL	变速器	自动控制变速器	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2011	ERGA	6HK1	MAL	底盘	防抱死制动系统 6	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2011	ERGA	6HK1	MAL	信息	MIMAMORI	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2011	ERGA	6HK1	T280/T350	发动机	6HK1	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2011	ERGA	6HK1	T280/T350	发动机	尿素SCR	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2011	ERGA	6HK1	T280/T350	发动机	怠速停止	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2011	ERGA	6HK1	T280/T350	变速器	T280/T350 (Gen 4)	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2011	ERGA	6HK1	T280/T350	变速器	T280/T350 (Gen 5)	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2011	ERGA	6HK1	T280/T350	底盘	防抱死制动系统 6	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2011	ERGA	6HK1	T280/T350	底盘	ANBH	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2011	ERGA	6HK1	T280/T350	信息	MIMAMORI	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2011	ERGA	6HF1 压缩天然气	T280/T350	发动机	6HF1 (压缩天然气)	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2011	ERGA	6HF1 压缩天然气	T280/T350	发动机	怠速停止	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2011	ERGA	6HF1 压缩天然气	T280/T350	变速器	T280/T350 (Gen 4)	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2011	ERGA	6HF1 压缩天然气	T280/T350	变速器	T280/T350 (Gen 5)	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2011	ERGA	6HF1 压缩天然气	T280/T350	底盘	防抱死制动系统 6	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2011	ERGA	6HF1 压缩天然气	T280/T350	底盘	ANBH	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2011	ERGA	6HF1 压缩天然气	T280/T350	信息	MIMAMORI	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2011	ERGA Mio	4HK1	MLD	发动机	4HK1	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2011	ERGA Mio	4HK1	MLD	发动机	怠速停止	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2011	ERGA Mio	4HK1	MLD	变速器	自动控制变速器	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2011	ERGA Mio	4HK1	MLD	底盘	防抱死制动系统 6	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2011	ERGA Mio	4HK1	MLD	信息	MIMAMORI	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2011	ERGA Mio	4HK1	A581	发动机	4HK1	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2011	ERGA Mio	4HK1	A581	发动机	怠速停止	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2011	ERGA Mio	4HK1	A581	底盘	防抱死制动系统 6	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2011	ERGA Mio	4HK1	A581	信息	MIMAMORI	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2010.5	GIGA	6WG1	AMT Smoother-G (MJX12)	发动机	6WG1	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2010.5	GIGA	6WG1	AMT Smoother-G (MJX12)	发动机	怠速停止 (MIMAMORI)	✓			✓		
车辆区域	日本	2010.5	GIGA	6WG1	AMT Smoother-G (MJX12)	发动机	尿素SCR	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2010.5	GIGA	6WG1	AMT Smoother-G (MJX12)	变速器	Smoother-G (MJX12)	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2010.5	GIGA	6WG1	AMT Smoother-G (MJX12)	车身	驾驶安全顾问	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2010.5	GIGA	6WG1	AMT Smoother-G (MJX12)	底盘	ABS6/IESC	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2010.5	GIGA	6WG1	AMT Smoother-G (MJX12)	底盘	防抱死制动系统 6	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2010.5	GIGA	6WG1	AMT Smoother-G (MJX12)	底盘	空气悬挂	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2010.5	GIGA	6WG1	AMT Smoother-G (MJX12)	底盘	EBS/IESC	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2010.5	GIGA	6WG1	AMT Smoother-G (MJX12)	底盘	ACC(毫米波雷达巡航)	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2010.5	GIGA	6WG1	AMT Smoother-G (MJX12)	信息	MIMAMORI	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2010.5	GIGA	6WG1	MJT	发动机	6WG1	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2010.5	GIGA	6WG1	MJT	发动机	怠速停止 (MIMAMORI)	✓			✓		
车辆区域	日本	2010.5	GIGA	6WG1	MJT	发动机	尿素SCR	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2010.5	GIGA	6WG1	MJT	车身	驾驶安全顾问	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2010.5	GIGA	6WG1	MJT	底盘	ABS6/IESC	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2010.5	GIGA	6WG1	MJT	底盘	防抱死制动系统 6	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2010.5	GIGA	6WG1	MJT	底盘	空气悬挂	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2010.5	GIGA	6WG1	MJT	底盘	EBS/IESC	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2010.5	GIGA	6WG1	MJT	底盘	ACC(毫米波雷达巡航)	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2010.5	GIGA	6WG1	MJT	信息	MIMAMORI	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2010.5	GIGA	6WG1	MJX16	发动机	6WG1	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2010.5	GIGA	6WG1	MJX16	发动机	怠速停止 (MIMAMORI)	✓			✓		
车辆区域	日本	2010.5	GIGA	6WG1	MJX16	发动机	尿素SCR	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2010.5	GIGA	6WG1	MJX16	车身	驾驶安全顾问	✓	✓	✓	✓		

车辆区域	日本	2010. 5	GIGA	6WG1	MJX16	底盘	ABS6/IESC	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2010. 5	GIGA	6WG1	MJX16	底盘	防抱死制动系统 6	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2010. 5	GIGA	6WG1	MJX16	底盘	空气悬挂	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2010. 5	GIGA	6WG1	MJX16	底盘	EBS/IESC	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2010. 5	GIGA	6WG1	MJX16	底盘	ACC(毫米波雷达巡航)	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2010. 5	GIGA	6WG1	MJX16	信息	MIMAMORI	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2010. 5	GIGA	6WG1	AMT Smoother-G (MJX16)	发动机	6WG1	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2010. 5	GIGA	6WG1	AMT Smoother-G (MJX16)	发动机	怠速停止 (MIMAMORI)	√			√		
车辆区域	日本	2010. 5	GIGA	6WG1	AMT Smoother-G (MJX16)	发动机	尿素SCR	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2010. 5	GIGA	6WG1	AMT Smoother-G (MJX16)	变速器	Smoother-G (MJX16)	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2010. 5	GIGA	6WG1	AMT Smoother-G (MJX16)	车身	驾驶安全顾问	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2010. 5	GIGA	6WG1	AMT Smoother-G (MJX16)	底盘	ABS6/IESC	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2010. 5	GIGA	6WG1	AMT Smoother-G (MJX16)	底盘	防抱死制动系统 6	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2010. 5	GIGA	6WG1	AMT Smoother-G (MJX16)	底盘	空气悬挂	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2010. 5	GIGA	6WG1	AMT Smoother-G (MJX16)	底盘	EBS/IESC	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2010. 5	GIGA	6WG1	AMT Smoother-G (MJX16)	底盘	ACC(毫米波雷达巡航)	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2010. 5	GIGA	6WG1	AMT Smoother-G (MJX16)	信息	MIMAMORI	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2010. 5	GIGA	6WG1	MAP	发动机	6WG1	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2010. 5	GIGA	6WG1	MAP	发动机	怠速停止 (MIMAMORI)	√			√		
车辆区域	日本	2010. 5	GIGA	6WG1	MAP	发动机	尿素SCR	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2010. 5	GIGA	6WG1	MAP	车身	驾驶安全顾问	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2010. 5	GIGA	6WG1	MAP	底盘	ABS6/IESC	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2010. 5	GIGA	6WG1	MAP	底盘	防抱死制动系统 6	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2010. 5	GIGA	6WG1	MAP	底盘	空气悬挂	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2010. 5	GIGA	6WG1	MAP	底盘	EBS/IESC	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2010. 5	GIGA	6WG1	MAP	底盘	ACC(毫米波雷达巡航)	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2010. 5	GIGA	6WG1	MAP	信息	MIMAMORI	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2010	FORWARD	6HK1	Smoother-Fx (MZW)	发动机	6HK1	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2010	FORWARD	6HK1	Smoother-Fx (MZW)	发动机	尿素SCR	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2010	FORWARD	6HK1	Smoother-Fx (MZW)	发动机	怠速停止 (BCM)	√			√		
车辆区域	日本	2010	FORWARD	6HK1	Smoother-Fx (MZW)	变速器	Smoother-Fx	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2010	FORWARD	6HK1	Smoother-Fx (MZW)	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2010	FORWARD	6HK1	Smoother-Fx (MZW)	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2010	FORWARD	6HK1	Smoother-Fx (MZW)	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2010	FORWARD	6HK1	Smoother-Fx (MZW)	底盘	防抱死制动系统 6		√	√	√		
车辆区域	日本	2010	FORWARD	6HK1	Smoother-Fx (MZW)	底盘	空气悬挂	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2010	FORWARD	6HK1	Smoother-Fx (MZW)	底盘	ABS/ASR ADVICS	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2010	FORWARD	6HK1	Smoother-Fx (MZW)	信息	MIMAMORI	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2010	FORWARD	6HK1	Smoother-Fx (MZW)	信息	车速表控制装置	√			√		
车辆区域	日本	2010	FORWARD	6HK1	MZW	发动机	6HK1	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2010	FORWARD	6HK1	MZW	发动机	尿素SCR	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2010	FORWARD	6HK1	MZW	发动机	怠速停止 (BCM)	√			√		
车辆区域	日本	2010	FORWARD	6HK1	MZW	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2010	FORWARD	6HK1	MZW	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2010	FORWARD	6HK1	MZW	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2010	FORWARD	6HK1	MZW	底盘	防抱死制动系统 6		√	√	√		
车辆区域	日本	2010	FORWARD	6HK1	MZW	底盘	空气悬挂	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2010	FORWARD	6HK1	MZW	底盘	ABS/ASR ADVICS	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2010	FORWARD	6HK1	MZW	信息	MIMAMORI	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2010	FORWARD	6HK1	MZW	信息	车速表控制装置	√			√		
车辆区域	日本	2010	FORWARD	6HK1	ZF9S1110	发动机	6HK1	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2010	FORWARD	6HK1	ZF9S1110	发动机	尿素SCR	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2010	FORWARD	6HK1	ZF9S1110	发动机	怠速停止 (BCM)	√			√		

车辆区域	日本	2010	FORWARD	6HK1	ZF9S1110	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2010	FORWARD	6HK1	ZF9S1110	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2010	FORWARD	6HK1	ZF9S1110	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2010	FORWARD	6HK1	ZF9S1110	底盘	防抱死制动系统 6		√	√	√		
车辆区域	日本	2010	FORWARD	6HK1	ZF9S1110	底盘	空气悬挂	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2010	FORWARD	6HK1	ZF9S1110	底盘	ABS/ASR ADVICS	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2010	FORWARD	6HK1	ZF9S1110	信息	MIMAMORI	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2010	FORWARD	6HK1	ZF9S1110	信息	车速表控制装置	√			√		
车辆区域	日本	2010	FORWARD	4HK1	Smoother-Fx (MZW)	发动机	4HK1	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2010	FORWARD	4HK1	Smoother-Fx (MZW)	发动机	怠速停止 (BCM)	√			√		
车辆区域	日本	2010	FORWARD	4HK1	Smoother-Fx (MZW)	变速器	Smoother-Fx	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2010	FORWARD	4HK1	Smoother-Fx (MZW)	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2010	FORWARD	4HK1	Smoother-Fx (MZW)	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2010	FORWARD	4HK1	Smoother-Fx (MZW)	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2010	FORWARD	4HK1	Smoother-Fx (MZW)	底盘	防抱死制动系统 6		√	√	√		
车辆区域	日本	2010	FORWARD	4HK1	Smoother-Fx (MZW)	底盘	空气悬挂	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2010	FORWARD	4HK1	Smoother-Fx (MZW)	底盘	ABS/ASR ADVICS	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2010	FORWARD	4HK1	Smoother-Fx (MZW)	信息	车速表控制装置	√			√		
车辆区域	日本	2010	FORWARD	4HK1	MZW	发动机	4HK1	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2010	FORWARD	4HK1	MZW	发动机	怠速停止 (BCM)	√			√		
车辆区域	日本	2010	FORWARD	4HK1	MZW	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2010	FORWARD	4HK1	MZW	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2010	FORWARD	4HK1	MZW	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2010	FORWARD	4HK1	MZW	底盘	防抱死制动系统 6		√	√	√		
车辆区域	日本	2010	FORWARD	4HK1	MZW	底盘	空气悬挂	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2010	FORWARD	4HK1	MZW	底盘	ABS/ASR ADVICS	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2010	FORWARD	4HK1	MZW	信息	车速表控制装置	√			√		
车辆区域	日本	2010	GIGA	6UZ1	AMT Smoother-G (MJX12)	发动机	6UZ1	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2010	GIGA	6UZ1	AMT Smoother-G (MJX12)	发动机	怠速停止 (MIMAMORI)	√			√		
车辆区域	日本	2010	GIGA	6UZ1	AMT Smoother-G (MJX12)	发动机	尿素SCR	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2010	GIGA	6UZ1	AMT Smoother-G (MJX12)	变速器	Smoother-G (MJX12)	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2010	GIGA	6UZ1	AMT Smoother-G (MJX12)	车身	驾驶安全顾问	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2010	GIGA	6UZ1	AMT Smoother-G (MJX12)	底盘	ABS6/IESC	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2010	GIGA	6UZ1	AMT Smoother-G (MJX12)	底盘	防抱死制动系统 6	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2010	GIGA	6UZ1	AMT Smoother-G (MJX12)	底盘	空气悬挂	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2010	GIGA	6UZ1	AMT Smoother-G (MJX12)	底盘	EBS/IESC	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2010	GIGA	6UZ1	AMT Smoother-G (MJX12)	底盘	ACC(毫米波雷达巡航)	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2010	GIGA	6UZ1	AMT Smoother-G (MJX12)	信息	MIMAMORI	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2010	GIGA	6UZ1	MJX16	发动机	6UZ1	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2010	GIGA	6UZ1	MJX16	发动机	怠速停止 (MIMAMORI)	√			√		
车辆区域	日本	2010	GIGA	6UZ1	MJX16	发动机	尿素SCR	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2010	GIGA	6UZ1	MJX16	车身	驾驶安全顾问	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2010	GIGA	6UZ1	MJX16	底盘	ABS6/IESC	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2010	GIGA	6UZ1	MJX16	底盘	防抱死制动系统 6	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2010	GIGA	6UZ1	MJX16	底盘	空气悬挂	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2010	GIGA	6UZ1	MJX16	底盘	EBS/IESC	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2010	GIGA	6UZ1	MJX16	底盘	ACC(毫米波雷达巡航)	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2010	GIGA	6UZ1	MJX16	信息	MIMAMORI	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2010	GIGA	6UZ1	MAL	发动机	6UZ1	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2010	GIGA	6UZ1	MAL	发动机	怠速停止 (MIMAMORI)	√			√		
车辆区域	日本	2010	GIGA	6UZ1	MAL	发动机	尿素SCR	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2010	GIGA	6UZ1	MAL	车身	驾驶安全顾问	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2010	GIGA	6UZ1	MAL	底盘	ABS6/IESC	√	√	√	√		

车辆区域	日本	2010	GIGA	6UZ1	MAL	底盘	防抱死制动系统 6	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2010	GIGA	6UZ1	MAL	底盘	空气悬挂	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2010	GIGA	6UZ1	MAL	底盘	EBS/IESC	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2010	GIGA	6UZ1	MAL	底盘	ACC(毫米波雷达巡航)	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2010	GIGA	6UZ1	MAL	信息	MIMAMORI	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2010	GIGA	6UZ1	MJT	发动机	6UZ1	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2010	GIGA	6UZ1	MJT	发动机	怠速停止 (MIMAMORI)	√			√		
车辆区域	日本	2010	GIGA	6UZ1	MJT	发动机	尿素SCR	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2010	GIGA	6UZ1	MJT	车身	驾驶安全顾问	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2010	GIGA	6UZ1	MJT	底盘	ABS6/IESC	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2010	GIGA	6UZ1	MJT	底盘	防抱死制动系统 6	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2010	GIGA	6UZ1	MJT	底盘	空气悬挂	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2010	GIGA	6UZ1	MJT	底盘	EBS/IESC	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2010	GIGA	6UZ1	MJT	底盘	ACC(毫米波雷达巡航)	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2010	GIGA	6UZ1	MJT	信息	MIMAMORI	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2010	GIGA	6UZ1	ZF9S1310	发动机	6UZ1	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2010	GIGA	6UZ1	ZF9S1310	发动机	怠速停止 (MIMAMORI)	√			√		
车辆区域	日本	2010	GIGA	6UZ1	ZF9S1310	发动机	尿素SCR	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2010	GIGA	6UZ1	ZF9S1310	车身	驾驶安全顾问	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2010	GIGA	6UZ1	ZF9S1310	底盘	ABS6/IESC	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2010	GIGA	6UZ1	ZF9S1310	底盘	防抱死制动系统 6	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2010	GIGA	6UZ1	ZF9S1310	底盘	空气悬挂	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2010	GIGA	6UZ1	ZF9S1310	底盘	EBS/IESC	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2010	GIGA	6UZ1	ZF9S1310	底盘	ACC(毫米波雷达巡航)	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2010	GIGA	6UZ1	ZF9S1310	信息	MIMAMORI	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2010	ERGA	6HK1	MAL	发动机	6HK1	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2010	ERGA	6HK1	MAL	发动机	尿素SCR	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2010	ERGA	6HK1	MAL	发动机	怠速停止	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2010	ERGA	6HK1	MAL	变速器	自动控制变速器	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2010	ERGA	6HK1	MAL	底盘	防抱死制动系统 6	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2010	ERGA	6HK1	MAL	信息	MIMAMORI	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2010	ERGA	6HK1	T280/T350	发动机	6HK1	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2010	ERGA	6HK1	T280/T350	发动机	尿素SCR	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2010	ERGA	6HK1	T280/T350	发动机	怠速停止	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2010	ERGA	6HK1	T280/T350	变速器	T280/T350 (Gen 4)	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2010	ERGA	6HK1	T280/T350	变速器	T280/T350 (Gen 5)	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2010	ERGA	6HK1	T280/T350	底盘	防抱死制动系统 6	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2010	ERGA	6HK1	T280/T350	底盘	ANBH	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2010	ERGA	6HK1	T280/T350	信息	MIMAMORI	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2009.5	GIGA	6WG1	AMT Smoother-G (MIX12)	发动机	6WG1-TC (C/Rail NLT)	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2009.5	GIGA	6WG1	AMT Smoother-G (MIX12)	车身	驾驶安全顾问	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2009.5	GIGA	6WG1	AMT Smoother-G (MIX12)	底盘	ABS/IESC	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2009.5	GIGA	6WG1	AMT Smoother-G (MIX12)	底盘	防抱死制动系统 6	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2009.5	GIGA	6WG1	AMT Smoother-G (MIX12)	底盘	ACC(毫米波雷达巡航)	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2009.5	GIGA	6WG1	AMT Smoother-G (MIX12)	底盘	ESC(With EBS)	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2009.5	GIGA	6WG1	AMT Smoother-G (MIX12)	底盘	空气悬挂	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2009.5	GIGA	6WG1	AMT Smoother-G (MIX12)	信息	MIMAMORI	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2009.5	GIGA	6WG1	MJT	发动机	6WG1-TC (C/Rail NLT)	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2009.5	GIGA	6WG1	MJT	车身	驾驶安全顾问	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2009.5	GIGA	6WG1	MJT	底盘	ABS/IESC	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2009.5	GIGA	6WG1	MJT	底盘	防抱死制动系统 6	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2009.5	GIGA	6WG1	MJT	底盘	ACC(毫米波雷达巡航)	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2009.5	GIGA	6WG1	MIT	底盘	ESC(With EBS)	√	√	√	√		

车辆区域	日本	2009.5	GIGA	6WG1	MJT	底盘	空气悬挂	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2009.5	GIGA	6WG1	MJT	信息	MIMAMORI	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2009.5	GIGA	6WG1	AMT Smoother-G (MJX16)	发动机	6WG1-TC (C/Rail NLT)	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2009.5	GIGA	6WG1	AMT Smoother-G (MJX16)	车身	驾驶安全顾问	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2009.5	GIGA	6WG1	AMT Smoother-G (MJX16)	底盘	ABS/IESC	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2009.5	GIGA	6WG1	AMT Smoother-G (MJX16)	底盘	防抱死制动系统 6	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2009.5	GIGA	6WG1	AMT Smoother-G (MJX16)	底盘	ACC(毫米波雷达巡航)	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2009.5	GIGA	6WG1	AMT Smoother-G (MJX16)	底盘	ESC(With EBS)	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2009.5	GIGA	6WG1	AMT Smoother-G (MJX16)	底盘	空气悬挂	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2009.5	GIGA	6WG1	AMT Smoother-G (MJX16)	信息	MIMAMORI	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2009.5	GIGA	6WG1	MJX16	发动机	6WG1-TC (C/Rail NLT)	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2009.5	GIGA	6WG1	MJX16	车身	驾驶安全顾问	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2009.5	GIGA	6WG1	MJX16	底盘	ABS/IESC	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2009.5	GIGA	6WG1	MJX16	底盘	防抱死制动系统 6	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2009.5	GIGA	6WG1	MJX16	底盘	ACC(毫米波雷达巡航)	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2009.5	GIGA	6WG1	MJX16	底盘	ESC(With EBS)	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2009.5	GIGA	6WG1	MJX16	底盘	空气悬挂	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2009.5	GIGA	6WG1	MJX16	信息	MIMAMORI	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2009.5	GIGA	6WG1	MAP	发动机	6WG1-TC (C/Rail NLT)	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2009.5	GIGA	6WG1	MAP	车身	驾驶安全顾问	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2009.5	GIGA	6WG1	MAP	底盘	ABS/IESC	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2009.5	GIGA	6WG1	MAP	底盘	防抱死制动系统 6	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2009.5	GIGA	6WG1	MAP	底盘	ACC(毫米波雷达巡航)	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2009.5	GIGA	6WG1	MAP	底盘	ESC(With EBS)	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2009.5	GIGA	6WG1	MAP	底盘	空气悬挂	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2009.5	GIGA	6WG1	MAP	信息	MIMAMORI	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2009	ELF	4HK1	Smoother-Ex(MYY)	发动机	4HK1-TC (C/Rail NLT)	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2009	ELF	4HK1	Smoother-Ex(MYY)	发动机	怠速停止 (BCM)	√			√		
车辆区域	日本	2009	ELF	4HK1	Smoother-Ex(MYY)	发动机	Hybrid	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2009	ELF	4HK1	Smoother-Ex(MYY)	变速器	Smoother-Ex	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2009	ELF	4HK1	Smoother-Ex(MYY)	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2009	ELF	4HK1	Smoother-Ex(MYY)	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2009	ELF	4HK1	Smoother-Ex(MYY)	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2009	ELF	4HK1	Smoother-Ex(MYY)	底盘	ABS/ASR	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2009	ELF	4HK1	Smoother-Ex(MYY)	信息	MIMAMORI	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2009	ELF	4HK1	MY Y	发动机	4HK1-TC (C/Rail NLT)	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2009	ELF	4HK1	MY Y	发动机	怠速停止 (BCM)	√			√		
车辆区域	日本	2009	ELF	4HK1	MY Y	发动机	Hybrid	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2009	ELF	4HK1	MY Y	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2009	ELF	4HK1	MY Y	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2009	ELF	4HK1	MY Y	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2009	ELF	4HK1	MY Y	底盘	ABS/ASR	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2009	ELF	4HK1	MY Y	信息	MIMAMORI	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2009	ELF	4JJ1	A460	发动机	4JJ1-TC (C/Rail NLT)	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2009	ELF	4JJ1	A460	发动机	怠速停止 (BCM)	√			√		
车辆区域	日本	2009	ELF	4JJ1	A460	发动机	Hybrid	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2009	ELF	4JJ1	A460	变速器	A460	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2009	ELF	4JJ1	A460	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2009	ELF	4JJ1	A460	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2009	ELF	4JJ1	A460	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2009	ELF	4JJ1	A460	底盘	ABS/ASR	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2009	ELF	4JJ1	A460	信息	MIMAMORI	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2009	ELF	4JJ1	Smoother-Ex(MYY)	发动机	4JJ1-TC (C/Rail NLT)	√	√	√	√		

车辆区域	日本	2009	ELF	4JJ1	Smoother-Ex (MY)	发动机	怠速停止 (BCM)	√			√		
车辆区域	日本	2009	ELF	4JJ1	Smoother-Ex (MY)	发动机	Hybrid	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2009	ELF	4JJ1	Smoother-Ex (MY)	变速器	Smoother-Ex	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2009	ELF	4JJ1	Smoother-Ex (MY)	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2009	ELF	4JJ1	Smoother-Ex (MY)	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2009	ELF	4JJ1	Smoother-Ex (MY)	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2009	ELF	4JJ1	Smoother-Ex (MY)	底盘	ABS/ASR	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2009	ELF	4JJ1	Smoother-Ex (MY)	信息	MIMAMORI	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2009	ELF	4JJ1	MY	发动机	4JJ1-TC (C/Rail NLT)	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2009	ELF	4JJ1	MY	发动机	怠速停止 (BCM)	√			√		
车辆区域	日本	2009	ELF	4JJ1	MY	发动机	Hybrid	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2009	ELF	4JJ1	MY	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2009	ELF	4JJ1	MY	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2009	ELF	4JJ1	MY	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2009	ELF	4JJ1	MY	底盘	ABS/ASR	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2009	ELF	4JJ1	MY	信息	MIMAMORI	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2009	ELF	4HV1 压缩天然气	Smoother-Ex (MY)	发动机	4HV1压缩天然气	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2009	ELF	4HV1 压缩天然气	Smoother-Ex (MY)	发动机	怠速停止 (BCM)	√			√		
车辆区域	日本	2009	ELF	4HV1 压缩天然气	Smoother-Ex (MY)	变速器	Smoother-Ex	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2009	ELF	4HV1 压缩天然气	Smoother-Ex (MY)	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2009	ELF	4HV1 压缩天然气	Smoother-Ex (MY)	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2009	ELF	4HV1 压缩天然气	Smoother-Ex (MY)	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2009	ELF	4HV1 压缩天然气	Smoother-Ex (MY)	底盘	ABS/ASR	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2009	ELF	4HV1 压缩天然气	Smoother-Ex (MY)	信息	MIMAMORI	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2009	ELF	4HV1 压缩天然气	MY	发动机	4HV1压缩天然气	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2009	ELF	4HV1 压缩天然气	MY	发动机	怠速停止 (BCM)	√			√		
车辆区域	日本	2009	ELF	4HV1 压缩天然气	MY	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2009	ELF	4HV1 压缩天然气	MY	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2009	ELF	4HV1 压缩天然气	MY	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2009	ELF	4HV1 压缩天然气	MY	底盘	ABS/ASR	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2009	ELF	4HV1 压缩天然气	MY	信息	MIMAMORI	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2009	FORWARD	6HK1	Smoother-Fx (MZ)	发动机	6HK1-TC (C/Rail NLT)	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2009	FORWARD	6HK1	Smoother-Fx (MZ)	发动机	怠速停止 (BCM)	√			√		
车辆区域	日本	2009	FORWARD	6HK1	Smoother-Fx (MZ)	变速器	Smoother-Fx (MZ)	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2009	FORWARD	6HK1	Smoother-Fx (MZ)	变速器	Smoother-Fx (MZ)	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2009	FORWARD	6HK1	Smoother-Fx (MZ)	变速器	Smoother-Fx (MZ)	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2009	FORWARD	6HK1	Smoother-Fx (MZ)	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2009	FORWARD	6HK1	Smoother-Fx (MZ)	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2009	FORWARD	6HK1	Smoother-Fx (MZ)	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2009	FORWARD	6HK1	Smoother-Fx (MZ)	底盘	防抱死制动系统 6	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2009	FORWARD	6HK1	Smoother-Fx (MZ)	底盘	ABS/ASR ADVICS	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2009	FORWARD	6HK1	Smoother-Fx (MZ)	底盘	空气悬挂	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2009	FORWARD	6HK1	Smoother-Fx (MZ)	信息	MIMAMORI	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2009	FORWARD	6HK1	Smoother-Fx (MZ)	信息	车速表控制装置	√			√		
车辆区域	日本	2009	FORWARD	6HK1	MZW	发动机	6HK1-TC (C/Rail NLT)	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2009	FORWARD	6HK1	MZW	发动机	怠速停止 (BCM)	√			√		
车辆区域	日本	2009	FORWARD	6HK1	MZW	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2009	FORWARD	6HK1	MZW	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2009	FORWARD	6HK1	MZW	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2009	FORWARD	6HK1	MZW	底盘	防抱死制动系统 6	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2009	FORWARD	6HK1	MZW	底盘	ABS/ASR ADVICS	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2009	FORWARD	6HK1	MZW	底盘	空气悬挂	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2009	FORWARD	6HK1	MZW	信息	MIMAMORI	√	√	√	√		

车辆区域	日本	2009	FORWARD	6HK1	MZW	信息	车速表控制装置	√			√		
车辆区域	日本	2009	FORWARD	6HK1	ZF9S1110	发动机	6HK1-TC (C/Rail NLT)	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2009	FORWARD	6HK1	ZF9S1110	发动机	怠速停止 (BCM)	√			√		
车辆区域	日本	2009	FORWARD	6HK1	ZF9S1110	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2009	FORWARD	6HK1	ZF9S1110	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2009	FORWARD	6HK1	ZF9S1110	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2009	FORWARD	6HK1	ZF9S1110	底盘	防抱死制动系统 6	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2009	FORWARD	6HK1	ZF9S1110	底盘	ABS/ASR ADVICS	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2009	FORWARD	6HK1	ZF9S1110	底盘	空气悬挂	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2009	FORWARD	6HK1	ZF9S1110	信息	MITAMORI	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2009	FORWARD	6HK1	ZF9S1110	信息	车速表控制装置	√			√		
车辆区域	日本	2009	FORWARD	6HF1 压缩天然气	MZW	发动机	6HF1 (压缩天然气)	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2009	FORWARD	6HF1 压缩天然气	MZW	发动机	怠速停止 (BCM)	√			√		
车辆区域	日本	2009	FORWARD	6HF1 压缩天然气	MZW	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2009	FORWARD	6HF1 压缩天然气	MZW	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2009	FORWARD	6HF1 压缩天然气	MZW	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2009	FORWARD	6HF1 压缩天然气	MZW	底盘	防抱死制动系统 6	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2009	FORWARD	6HF1 压缩天然气	MZW	底盘	ABS/ASR ADVICS	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2009	FORWARD	6HF1 压缩天然气	MZW	底盘	空气悬挂	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2009	FORWARD	6HF1 压缩天然气	MZW	信息	MITAMORI	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2009	FORWARD	6HF1 压缩天然气	MZW	信息	车速表控制装置	√			√		
车辆区域	日本	2009	FORWARD	4HK1	MZZ	发动机	4HK1-TC (C/Rail NLT)	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2009	FORWARD	4HK1	MZZ	发动机	怠速停止 (BCM)	√			√		
车辆区域	日本	2009	FORWARD	4HK1	MZZ	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2009	FORWARD	4HK1	MZZ	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2009	FORWARD	4HK1	MZZ	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2009	FORWARD	4HK1	MZZ	底盘	防抱死制动系统 6	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2009	FORWARD	4HK1	MZZ	底盘	ABS/ASR ADVICS	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2009	FORWARD	4HK1	MZZ	底盘	空气悬挂	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2009	FORWARD	4HK1	MZZ	信息	MITAMORI	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2009	FORWARD	4HK1	MZZ	信息	车速表控制装置	√			√		
车辆区域	日本	2009	FORWARD	4HK1	Smooother-Fx (MZW)	发动机	4HK1-TC (C/Rail NLT)	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2009	FORWARD	4HK1	Smooother-Fx (MZW)	发动机	怠速停止 (BCM)	√			√		
车辆区域	日本	2009	FORWARD	4HK1	Smooother-Fx (MZW)	变速器	Smooother-Fx (MZX)	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2009	FORWARD	4HK1	Smooother-Fx (MZW)	变速器	Smooother-Fx (MZW)	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2009	FORWARD	4HK1	Smooother-Fx (MZW)	变速器	Smooother-Fx (MZZ)	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2009	FORWARD	4HK1	Smooother-Fx (MZW)	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2009	FORWARD	4HK1	Smooother-Fx (MZW)	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2009	FORWARD	4HK1	Smooother-Fx (MZW)	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2009	FORWARD	4HK1	Smooother-Fx (MZW)	底盘	防抱死制动系统 6	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2009	FORWARD	4HK1	Smooother-Fx (MZW)	底盘	ABS/ASR ADVICS	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2009	FORWARD	4HK1	Smooother-Fx (MZW)	底盘	空气悬挂	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2009	FORWARD	4HK1	Smooother-Fx (MZW)	信息	MITAMORI	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2009	FORWARD	4HK1	Smooother-Fx (MZW)	信息	车速表控制装置	√			√		
车辆区域	日本	2009	FORWARD	4HK1	MZW	发动机	4HK1-TC (C/Rail NLT)	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2009	FORWARD	4HK1	MZW	发动机	怠速停止 (BCM)	√			√		
车辆区域	日本	2009	FORWARD	4HK1	MZW	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2009	FORWARD	4HK1	MZW	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2009	FORWARD	4HK1	MZW	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2009	FORWARD	4HK1	MZW	底盘	防抱死制动系统 6	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2009	FORWARD	4HK1	MZW	底盘	ABS/ASR ADVICS	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2009	FORWARD	4HK1	MZW	底盘	空气悬挂	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2009	FORWARD	4HK1	MZW	信息	MITAMORI	√	√	√	√		

车辆区域	日本	2009	FORWARD	4HK1	MZW	信息	车速表控制装置	✓			✓		
车辆区域	日本	2009	FORWARD	4HK1	AMT Smoother-Fx (MZZ)	发动机	4HK1-TC (C/Rail NLT)	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2009	FORWARD	4HK1	AMT Smoother-Fx (MZZ)	发动机	怠速停止 (BCM)	✓			✓		
车辆区域	日本	2009	FORWARD	4HK1	AMT Smoother-Fx (MZZ)	变速器	Smoother-Fx (MZX)	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2009	FORWARD	4HK1	AMT Smoother-Fx (MZZ)	变速器	Smoother-Fx (MZW)	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2009	FORWARD	4HK1	AMT Smoother-Fx (MZZ)	变速器	Smoother-Fx (MZZ)	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2009	FORWARD	4HK1	AMT Smoother-Fx (MZZ)	车身	车身控制模块	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2009	FORWARD	4HK1	AMT Smoother-Fx (MZZ)	车身	防盗系统	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2009	FORWARD	4HK1	AMT Smoother-Fx (MZZ)	车身	辅助充气约束系统	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2009	FORWARD	4HK1	AMT Smoother-Fx (MZZ)	底盘	防抱死制动系统 6	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2009	FORWARD	4HK1	AMT Smoother-Fx (MZZ)	底盘	ABS/ASR ADVICS	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2009	FORWARD	4HK1	AMT Smoother-Fx (MZZ)	底盘	空气悬挂	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2009	FORWARD	4HK1	AMT Smoother-Fx (MZZ)	信息	MITAMORI	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2009	FORWARD	4HK1	AMT Smoother-Fx (MZZ)	信息	车速表控制装置	✓			✓		
车辆区域	日本	2009	FORWARD	4HK1	MBJ	发动机	4HK1-TC (C/Rail NLT)	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2009	FORWARD	4HK1	MBJ	发动机	怠速停止 (BCM)	✓			✓		
车辆区域	日本	2009	FORWARD	4HK1	MBJ	车身	车身控制模块	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2009	FORWARD	4HK1	MBJ	车身	防盗系统	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2009	FORWARD	4HK1	MBJ	车身	辅助充气约束系统	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2009	FORWARD	4HK1	MBJ	底盘	防抱死制动系统 6	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2009	FORWARD	4HK1	MBJ	底盘	ABS/ASR ADVICS	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2009	FORWARD	4HK1	MBJ	底盘	空气悬挂	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2009	FORWARD	4HK1	MBJ	信息	MITAMORI	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2009	FORWARD	4HK1	MBJ	信息	车速表控制装置	✓			✓		
车辆区域	日本	2009	GIGA	6UZ1	AMT Smoother-G (MIX12)	发动机	6UZ1-TC (C/Rail NLT)	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2009	GIGA	6UZ1	AMT Smoother-G (MIX12)	车身	驾驶安全顾问	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2009	GIGA	6UZ1	AMT Smoother-G (MIX12)	底盘	ABS/IESC	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2009	GIGA	6UZ1	AMT Smoother-G (MIX12)	底盘	防抱死制动系统 6	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2009	GIGA	6UZ1	AMT Smoother-G (MIX12)	底盘	ACC(毫米波雷达巡航)	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2009	GIGA	6UZ1	AMT Smoother-G (MIX12)	底盘	ESC(With EBS)	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2009	GIGA	6UZ1	AMT Smoother-G (MIX12)	底盘	空气悬挂	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2009	GIGA	6UZ1	AMT Smoother-G (MIX12)	信息	MITAMORI	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2009	GIGA	6UZ1	MJT	发动机	6UZ1-TC (C/Rail NLT)	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2009	GIGA	6UZ1	MJT	车身	驾驶安全顾问	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2009	GIGA	6UZ1	MJT	底盘	ABS/IESC	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2009	GIGA	6UZ1	MJT	底盘	防抱死制动系统 6	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2009	GIGA	6UZ1	MJT	底盘	ACC(毫米波雷达巡航)	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2009	GIGA	6UZ1	MJT	底盘	ESC(With EBS)	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2009	GIGA	6UZ1	MJT	底盘	空气悬挂	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2009	GIGA	6UZ1	MJT	信息	MITAMORI	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2009	GIGA	6UZ1	MAL	发动机	6UZ1-TC (C/Rail NLT)	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2009	GIGA	6UZ1	MAL	车身	驾驶安全顾问	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2009	GIGA	6UZ1	MAL	底盘	ABS/IESC	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2009	GIGA	6UZ1	MAL	底盘	防抱死制动系统 6	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2009	GIGA	6UZ1	MAL	底盘	ACC(毫米波雷达巡航)	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2009	GIGA	6UZ1	MAL	底盘	ESC(With EBS)	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2009	GIGA	6UZ1	MAL	底盘	空气悬挂	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2009	GIGA	6UZ1	MAL	信息	MITAMORI	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2007.5	GIGA	6WG1	AMT Smoother-G (MIX12)	发动机	6WG1-TC (C/Rail NLT)	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2007.5	GIGA	6WG1	AMT Smoother-G (MIX12)	车身	驾驶安全顾问	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2007.5	GIGA	6WG1	AMT Smoother-G (MIX12)	底盘	ABS/IESC	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2007.5	GIGA	6WG1	AMT Smoother-G (MIX12)	底盘	防抱死制动系统 6	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	日本	2007.5	GIGA	6WG1	AMT Smoother-G (MIX12)	底盘	ACC(毫米波雷达巡航)	✓	✓	✓	✓		

车辆区域	日本	2007.5	GIGA	6WG1	AMT Smoother-G (MJX12)	底盘	ESC(With EBS)	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2007.5	GIGA	6WG1	AMT Smoother-G (MJX12)	底盘	空气悬挂	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2007.5	GIGA	6WG1	AMT Smoother-G (MJX12)	信息	MIMAMORI	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2007.5	GIGA	6WG1	AMT Smoother-G (MJX16)	发动机	6WG1-TC (C/Rail NLT)	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2007.5	GIGA	6WG1	AMT Smoother-G (MJX16)	车身	驾驶安全顾问	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2007.5	GIGA	6WG1	AMT Smoother-G (MJX16)	底盘	ABS/IESC	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2007.5	GIGA	6WG1	AMT Smoother-G (MJX16)	底盘	防抱死制动系统 6	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2007.5	GIGA	6WG1	AMT Smoother-G (MJX16)	底盘	ACC(毫米波雷达巡航)	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2007.5	GIGA	6WG1	AMT Smoother-G (MJX16)	底盘	ESC(With EBS)	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2007.5	GIGA	6WG1	AMT Smoother-G (MJX16)	底盘	空气悬挂	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2007.5	GIGA	6WG1	AMT Smoother-G (MJX16)	信息	MIMAMORI	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2007.5	GIGA	6WG1	MJT	发动机	6WG1-TC (C/Rail NLT)	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2007.5	GIGA	6WG1	MJT	车身	驾驶安全顾问	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2007.5	GIGA	6WG1	MJT	底盘	ABS/IESC	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2007.5	GIGA	6WG1	MJT	底盘	防抱死制动系统 6	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2007.5	GIGA	6WG1	MJT	底盘	ACC(毫米波雷达巡航)	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2007.5	GIGA	6WG1	MJT	底盘	ESC(With EBS)	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2007.5	GIGA	6WG1	MJT	底盘	空气悬挂	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2007.5	GIGA	6WG1	MJT	信息	MIMAMORI	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2007.5	GIGA	6WG1	MAP	发动机	6WG1-TC (C/Rail NLT)	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2007.5	GIGA	6WG1	MAP	车身	驾驶安全顾问	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2007.5	GIGA	6WG1	MAP	底盘	ABS/IESC	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2007.5	GIGA	6WG1	MAP	底盘	防抱死制动系统 6	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2007.5	GIGA	6WG1	MAP	底盘	ACC(毫米波雷达巡航)	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2007.5	GIGA	6WG1	MAP	底盘	ESC(With EBS)	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2007.5	GIGA	6WG1	MAP	底盘	空气悬挂	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2007.5	GIGA	6WG1	MAP	信息	MIMAMORI	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2007.5	GIGA	6WG1	MJX16	发动机	6WG1-TC (C/Rail NLT)	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2007.5	GIGA	6WG1	MJX16	车身	驾驶安全顾问	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2007.5	GIGA	6WG1	MJX16	底盘	ABS/IESC	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2007.5	GIGA	6WG1	MJX16	底盘	防抱死制动系统 6	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2007.5	GIGA	6WG1	MJX16	底盘	ACC(毫米波雷达巡航)	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2007.5	GIGA	6WG1	MJX16	底盘	ESC(With EBS)	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2007.5	GIGA	6WG1	MJX16	底盘	空气悬挂	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2007.5	GIGA	6WG1	MJX16	信息	MIMAMORI	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2007	ELF	4HK1	Smoother-Ex(MYY)	发动机	4HK1-TC (C/Rail NLT)	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2007	ELF	4HK1	Smoother-Ex(MYY)	发动机	怠速停止 (BCM)	√			√		
车辆区域	日本	2007	ELF	4HK1	Smoother-Ex(MYY)	发动机	Hybrid	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2007	ELF	4HK1	Smoother-Ex(MYY)	变速器	Smoother-Ex	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2007	ELF	4HK1	Smoother-Ex(MYY)	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2007	ELF	4HK1	Smoother-Ex(MYY)	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2007	ELF	4HK1	Smoother-Ex(MYY)	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2007	ELF	4HK1	Smoother-Ex(MYY)	底盘	ABS/ASR	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2007	ELF	4HK1	Smoother-Ex(MYY)	信息	MIMAMORI	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2007	ELF	4HK1	MY	发动机	4HK1-TC (C/Rail NLT)	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2007	ELF	4HK1	MY	发动机	怠速停止 (BCM)	√			√		
车辆区域	日本	2007	ELF	4HK1	MY	发动机	Hybrid	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2007	ELF	4HK1	MY	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2007	ELF	4HK1	MY	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2007	ELF	4HK1	MY	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2007	ELF	4HK1	MY	底盘	ABS/ASR	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2007	ELF	4HK1	MY	信息	MIMAMORI	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2007	ELF	4TJ1	A460	发动机	4TJ1-TC (C/Rail NLT)	√	√	√	√		

车辆区域	日本	2007	ELF	4JJ1	A460	发动机	怠速停止 (BCM)	√			√		
车辆区域	日本	2007	ELF	4JJ1	A460	发动机	Hybrid	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2007	ELF	4JJ1	A460	变速器	A460	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2007	ELF	4JJ1	A460	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2007	ELF	4JJ1	A460	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2007	ELF	4JJ1	A460	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2007	ELF	4JJ1	A460	底盘	ABS/ASR	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2007	ELF	4JJ1	A460	信息	MEMAMORI	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2007	ELF	4JJ1	Smoother-Ex (MY)	发动机	4JJ1-TC (C/Rail NLT)	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2007	ELF	4JJ1	Smoother-Ex (MY)	发动机	怠速停止 (BCM)	√			√		
车辆区域	日本	2007	ELF	4JJ1	Smoother-Ex (MY)	发动机	Hybrid	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2007	ELF	4JJ1	Smoother-Ex (MY)	变速器	Smoother-Ex	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2007	ELF	4JJ1	Smoother-Ex (MY)	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2007	ELF	4JJ1	Smoother-Ex (MY)	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2007	ELF	4JJ1	Smoother-Ex (MY)	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2007	ELF	4JJ1	Smoother-Ex (MY)	底盘	ABS/ASR	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2007	ELF	4JJ1	Smoother-Ex (MY)	信息	MEMAMORI	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2007	ELF	4JJ1	MY	发动机	4JJ1-TC (C/Rail NLT)	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2007	ELF	4JJ1	MY	发动机	怠速停止 (BCM)	√			√		
车辆区域	日本	2007	ELF	4JJ1	MY	发动机	Hybrid	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2007	ELF	4JJ1	MY	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2007	ELF	4JJ1	MY	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2007	ELF	4JJ1	MY	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2007	ELF	4JJ1	MY	底盘	ABS/ASR	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2007	ELF	4JJ1	MY	信息	MEMAMORI	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2007	ELF	4HV1 压缩天然气	Smoother-Ex (MY)	发动机	4HV1 压缩天然气	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2007	ELF	4HV1 压缩天然气	Smoother-Ex (MY)	发动机	怠速停止 (BCM)	√			√		
车辆区域	日本	2007	ELF	4HV1 压缩天然气	Smoother-Ex (MY)	变速器	Smoother-Ex	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2007	ELF	4HV1 压缩天然气	Smoother-Ex (MY)	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2007	ELF	4HV1 压缩天然气	Smoother-Ex (MY)	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2007	ELF	4HV1 压缩天然气	Smoother-Ex (MY)	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2007	ELF	4HV1 压缩天然气	Smoother-Ex (MY)	底盘	ABS/ASR	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2007	ELF	4HV1 压缩天然气	Smoother-Ex (MY)	信息	MEMAMORI	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2007	ELF	4HV1 压缩天然气	MY	发动机	4HV1 压缩天然气	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2007	ELF	4HV1 压缩天然气	MY	发动机	怠速停止 (BCM)	√			√		
车辆区域	日本	2007	ELF	4HV1 压缩天然气	MY	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2007	ELF	4HV1 压缩天然气	MY	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2007	ELF	4HV1 压缩天然气	MY	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2007	ELF	4HV1 压缩天然气	MY	底盘	ABS/ASR	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2007	ELF	4HV1 压缩天然气	MY	信息	MEMAMORI	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2007	FORWARD	6HF1 压缩天然气	MZX	发动机	6HF1 (压缩天然气)	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2007	FORWARD	6HF1 压缩天然气	MZX	发动机	怠速停止 (BCM)	√			√		
车辆区域	日本	2007	FORWARD	6HF1 压缩天然气	MZX	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2007	FORWARD	6HF1 压缩天然气	MZX	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2007	FORWARD	6HF1 压缩天然气	MZX	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2007	FORWARD	6HF1 压缩天然气	MZX	底盘	防抱死制动系统 6	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2007	FORWARD	6HF1 压缩天然气	MZX	底盘	ABS/ASR ADVICS	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2007	FORWARD	6HF1 压缩天然气	MZX	底盘	空气悬挂	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2007	FORWARD	6HF1 压缩天然气	MZX	信息	MEMAMORI	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2007	FORWARD	6HF1 压缩天然气	MZX	信息	车速表控制装置	√			√		
车辆区域	日本	2007	FORWARD	6HF1 压缩天然气	MLD	发动机	6HF1 (压缩天然气)	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2007	FORWARD	6HF1 压缩天然气	MLD	发动机	怠速停止 (BCM)	√			√		
车辆区域	日本	2007	FORWARD	6HF1 压缩天然气	MLD	车身	车身控制模块	√	√	√	√		

车辆区域	日本	2007	FORWARD	6HF1 压缩天然气	MLD	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2007	FORWARD	6HF1 压缩天然气	MLD	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2007	FORWARD	6HF1 压缩天然气	MLD	底盘	防抱死制动系统 6	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2007	FORWARD	6HF1 压缩天然气	MLD	底盘	ABS/ASR ADVICS	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2007	FORWARD	6HF1 压缩天然气	MLD	底盘	空气悬挂	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2007	FORWARD	6HF1 压缩天然气	MLD	信息	MIMAMORI	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2007	FORWARD	6HF1 压缩天然气	MLD	信息	车速表控制装置	√			√		
车辆区域	日本	2007	FORWARD	6HK1	AMT Smoother-Fx (MZX)	发动机	6HK1-TC (C/Rail NLT)	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2007	FORWARD	6HK1	AMT Smoother-Fx (MZX)	发动机	怠速停止 (BCM)	√			√		
车辆区域	日本	2007	FORWARD	6HK1	AMT Smoother-Fx (MZX)	变速器	Smoother-Fx (MZX)	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2007	FORWARD	6HK1	AMT Smoother-Fx (MZX)	变速器	Smoother-Fx (MZW)	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2007	FORWARD	6HK1	AMT Smoother-Fx (MZX)	变速器	Smoother-Fx (MZZ)	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2007	FORWARD	6HK1	AMT Smoother-Fx (MZX)	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2007	FORWARD	6HK1	AMT Smoother-Fx (MZX)	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2007	FORWARD	6HK1	AMT Smoother-Fx (MZX)	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2007	FORWARD	6HK1	AMT Smoother-Fx (MZX)	底盘	防抱死制动系统 6	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2007	FORWARD	6HK1	AMT Smoother-Fx (MZX)	底盘	ABS/ASR ADVICS	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2007	FORWARD	6HK1	AMT Smoother-Fx (MZX)	底盘	空气悬挂	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2007	FORWARD	6HK1	AMT Smoother-Fx (MZX)	信息	MIMAMORI	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2007	FORWARD	6HK1	AMT Smoother-Fx (MZX)	信息	车速表控制装置	√			√		
车辆区域	日本	2007	FORWARD	6HK1	MZX	发动机	6HK1-TC (C/Rail NLT)	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2007	FORWARD	6HK1	MZX	发动机	怠速停止 (BCM)	√			√		
车辆区域	日本	2007	FORWARD	6HK1	MZX	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2007	FORWARD	6HK1	MZX	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2007	FORWARD	6HK1	MZX	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2007	FORWARD	6HK1	MZX	底盘	防抱死制动系统 6	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2007	FORWARD	6HK1	MZX	底盘	ABS/ASR ADVICS	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2007	FORWARD	6HK1	MZX	底盘	空气悬挂	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2007	FORWARD	6HK1	MZX	信息	MIMAMORI	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2007	FORWARD	6HK1	MZX	信息	车速表控制装置	√			√		
车辆区域	日本	2007	FORWARD	6HK1	MLD	发动机	6HK1-TC (C/Rail NLT)	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2007	FORWARD	6HK1	MLD	发动机	怠速停止 (BCM)	√			√		
车辆区域	日本	2007	FORWARD	6HK1	MLD	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2007	FORWARD	6HK1	MLD	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2007	FORWARD	6HK1	MLD	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2007	FORWARD	6HK1	MLD	底盘	防抱死制动系统 6	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2007	FORWARD	6HK1	MLD	底盘	ABS/ASR ADVICS	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2007	FORWARD	6HK1	MLD	底盘	空气悬挂	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2007	FORWARD	6HK1	MLD	信息	MIMAMORI	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2007	FORWARD	6HK1	MLD	信息	车速表控制装置	√			√		
车辆区域	日本	2007	FORWARD	6HK1	ZF9S1110	发动机	6HK1-TC (C/Rail NLT)	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2007	FORWARD	6HK1	ZF9S1110	发动机	怠速停止 (BCM)	√			√		
车辆区域	日本	2007	FORWARD	6HK1	ZF9S1110	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2007	FORWARD	6HK1	ZF9S1110	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2007	FORWARD	6HK1	ZF9S1110	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2007	FORWARD	6HK1	ZF9S1110	底盘	防抱死制动系统 6	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2007	FORWARD	6HK1	ZF9S1110	底盘	ABS/ASR ADVICS	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2007	FORWARD	6HK1	ZF9S1110	底盘	空气悬挂	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2007	FORWARD	6HK1	ZF9S1110	信息	MIMAMORI	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2007	FORWARD	6HK1	ZF9S1110	信息	车速表控制装置	√			√		
车辆区域	日本	2007	FORWARD	4HK1	AMT Smoother-Fx (MZX)	发动机	4HK1-TC (C/Rail NLT)	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2007	FORWARD	4HK1	AMT Smoother-Fx (MZX)	发动机	怠速停止 (BCM)	√			√		
车辆区域	日本	2007	FORWARD	4HK1	AMT Smoother-Fx (MZX)	变速器	Smoother-Fx (MZX)	√	√	√	√		

车辆区域	日本	2007	FORWARD	4HK1	AMT Smoother-Fx (MZX)	变速器	Smoother-Fx (MZW)	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2007	FORWARD	4HK1	AMT Smoother-Fx (MZX)	变速器	Smoother-Fx (MZZ)	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2007	FORWARD	4HK1	AMT Smoother-Fx (MZX)	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2007	FORWARD	4HK1	AMT Smoother-Fx (MZX)	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2007	FORWARD	4HK1	AMT Smoother-Fx (MZX)	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2007	FORWARD	4HK1	AMT Smoother-Fx (MZX)	底盘	防抱死制动系统 6	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2007	FORWARD	4HK1	AMT Smoother-Fx (MZX)	底盘	ABS/ASR ADVICS	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2007	FORWARD	4HK1	AMT Smoother-Fx (MZX)	底盘	空气悬挂	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2007	FORWARD	4HK1	AMT Smoother-Fx (MZX)	信息	MIMAMORI	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2007	FORWARD	4HK1	AMT Smoother-Fx (MZX)	信息	车速表控制装置	√			√		
车辆区域	日本	2007	FORWARD	4HK1	AMT Smoother-Fx (MZZ)	发动机	4HK1-TC (C/Rail NLT)	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2007	FORWARD	4HK1	AMT Smoother-Fx (MZZ)	发动机	怠速停止 (BCM)	√			√		
车辆区域	日本	2007	FORWARD	4HK1	AMT Smoother-Fx (MZZ)	变速器	Smoother-Fx (MZX)	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2007	FORWARD	4HK1	AMT Smoother-Fx (MZZ)	变速器	Smoother-Fx (MZW)	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2007	FORWARD	4HK1	AMT Smoother-Fx (MZZ)	变速器	Smoother-Fx (MZZ)	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2007	FORWARD	4HK1	AMT Smoother-Fx (MZZ)	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2007	FORWARD	4HK1	AMT Smoother-Fx (MZZ)	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2007	FORWARD	4HK1	AMT Smoother-Fx (MZZ)	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2007	FORWARD	4HK1	AMT Smoother-Fx (MZZ)	底盘	防抱死制动系统 6	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2007	FORWARD	4HK1	AMT Smoother-Fx (MZZ)	底盘	ABS/ASR ADVICS	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2007	FORWARD	4HK1	AMT Smoother-Fx (MZZ)	底盘	空气悬挂	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2007	FORWARD	4HK1	AMT Smoother-Fx (MZZ)	信息	MIMAMORI	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2007	FORWARD	4HK1	AMT Smoother-Fx (MZZ)	信息	车速表控制装置	√			√		
车辆区域	日本	2007	FORWARD	4HK1	MZZ	发动机	4HK1-TC (C/Rail NLT)	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2007	FORWARD	4HK1	MZZ	发动机	怠速停止 (BCM)	√			√		
车辆区域	日本	2007	FORWARD	4HK1	MZZ	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2007	FORWARD	4HK1	MZZ	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2007	FORWARD	4HK1	MZZ	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2007	FORWARD	4HK1	MZZ	底盘	防抱死制动系统 6	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2007	FORWARD	4HK1	MZZ	底盘	ABS/ASR ADVICS	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2007	FORWARD	4HK1	MZZ	底盘	空气悬挂	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2007	FORWARD	4HK1	MZZ	信息	MIMAMORI	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2007	FORWARD	4HK1	MZZ	信息	车速表控制装置	√			√		
车辆区域	日本	2007	FORWARD	4HK1	MZX	发动机	4HK1-TC (C/Rail NLT)	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2007	FORWARD	4HK1	MZX	发动机	怠速停止 (BCM)	√			√		
车辆区域	日本	2007	FORWARD	4HK1	MZX	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2007	FORWARD	4HK1	MZX	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2007	FORWARD	4HK1	MZX	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2007	FORWARD	4HK1	MZX	底盘	防抱死制动系统 6	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2007	FORWARD	4HK1	MZX	底盘	ABS/ASR ADVICS	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2007	FORWARD	4HK1	MZX	底盘	空气悬挂	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2007	FORWARD	4HK1	MZX	信息	MIMAMORI	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2007	FORWARD	4HK1	MZX	信息	车速表控制装置	√			√		
车辆区域	日本	2007	FORWARD	4HK1	MBJ	发动机	4HK1-TC (C/Rail NLT)	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2007	FORWARD	4HK1	MBJ	发动机	怠速停止 (BCM)	√			√		
车辆区域	日本	2007	FORWARD	4HK1	MBJ	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2007	FORWARD	4HK1	MBJ	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2007	FORWARD	4HK1	MBJ	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2007	FORWARD	4HK1	MBJ	底盘	防抱死制动系统 6	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2007	FORWARD	4HK1	MBJ	底盘	ABS/ASR ADVICS	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2007	FORWARD	4HK1	MBJ	底盘	空气悬挂	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2007	FORWARD	4HK1	MBJ	信息	MIMAMORI	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2007	FORWARD	4HK1	MBJ	信息	车速表控制装置	√			√		

车辆区域	日本	2007	FORWARD	4HK1	MLD	发动机	4HK1-TC (C/Rail NLT)	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2007	FORWARD	4HK1	MLD	发动机	怠速停止 (BCM)	√			√		
车辆区域	日本	2007	FORWARD	4HK1	MLD	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2007	FORWARD	4HK1	MLD	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2007	FORWARD	4HK1	MLD	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2007	FORWARD	4HK1	MLD	底盘	防抱死制动系统 6	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2007	FORWARD	4HK1	MLD	底盘	ABS/ASR ADVICS	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2007	FORWARD	4HK1	MLD	底盘	空气悬挂	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2007	FORWARD	4HK1	MLD	信息	MIMAMORI	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2007	FORWARD	4HK1	MLD	信息	车速表控制装置	√			√		
车辆区域	日本	2007	GIGA	6UZ1	AMT Smoother-G (MIX12)	发动机	6UZ1-TC (C/Rail NLT)	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2007	GIGA	6UZ1	AMT Smoother-G (MIX12)	车身	驾驶安全顾问	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2007	GIGA	6UZ1	AMT Smoother-G (MIX12)	底盘	ABS/IESC	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2007	GIGA	6UZ1	AMT Smoother-G (MIX12)	底盘	防抱死制动系统 6	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2007	GIGA	6UZ1	AMT Smoother-G (MIX12)	底盘	ACC(毫米波雷达巡航)	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2007	GIGA	6UZ1	AMT Smoother-G (MIX12)	底盘	ESC(With EBS)	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2007	GIGA	6UZ1	AMT Smoother-G (MIX12)	底盘	空气悬挂	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2007	GIGA	6UZ1	AMT Smoother-G (MIX12)	信息	MIMAMORI	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2007	GIGA	6UZ1	MAL	发动机	6UZ1-TC (C/Rail NLT)	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2007	GIGA	6UZ1	MAL	车身	驾驶安全顾问	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2007	GIGA	6UZ1	MAL	底盘	ABS/IESC	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2007	GIGA	6UZ1	MAL	底盘	防抱死制动系统 6	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2007	GIGA	6UZ1	MAL	底盘	ACC(毫米波雷达巡航)	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2007	GIGA	6UZ1	MAL	底盘	ESC(With EBS)	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2007	GIGA	6UZ1	MAL	底盘	空气悬挂	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2007	GIGA	6UZ1	MAL	信息	MIMAMORI	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2007	GIGA	6UZ1	MJT	发动机	6UZ1-TC (C/Rail NLT)	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2007	GIGA	6UZ1	MJT	车身	驾驶安全顾问	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2007	GIGA	6UZ1	MJT	底盘	ABS/IESC	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2007	GIGA	6UZ1	MJT	底盘	防抱死制动系统 6	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2007	GIGA	6UZ1	MJT	底盘	ACC(毫米波雷达巡航)	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2007	GIGA	6UZ1	MJT	底盘	ESC(With EBS)	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2007	GIGA	6UZ1	MJT	底盘	空气悬挂	√	√	√	√		
车辆区域	日本	2007	GIGA	6UZ1	MJT	信息	MIMAMORI	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚 1	2019	TF 系列	4JK1	MUA	发动机	4JK1	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚 1	2019	TF 系列	4JK1	MUA	变速器	TCCM	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚 1	2019	TF 系列	4JK1	MUA	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚 1	2019	TF 系列	4JK1	MUA	车身	仪表	√					
车辆区域	马来西亚 1	2019	TF 系列	4JK1	MUA	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚 1	2019	TF 系列	4JK1	MUA	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚 1	2019	TF 系列	4JK1	MUA	车身	被动进入和启动系统(Push Type)	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚 1	2019	TF 系列	4JK1	MUA	底盘	ABS/ESC	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚 1	2019	TF 系列	4JK1	MUA	底盘	胎压监测系统	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚 1	2019	TF 系列	4JK1	AY6	发动机	4JK1	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚 1	2019	TF 系列	4JK1	AY6	变速器	TCCM	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚 1	2019	TF 系列	4JK1	AY6	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚 1	2019	TF 系列	4JK1	AY6	车身	仪表	√					
车辆区域	马来西亚 1	2019	TF 系列	4JK1	AY6	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚 1	2019	TF 系列	4JK1	AY6	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚 1	2019	TF 系列	4JK1	AY6	车身	被动进入和启动系统(Push Type)	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚 1	2019	TF 系列	4JK1	AY6	底盘	ABS/ESC	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚 1	2019	TF 系列	4JK1	AY6	底盘	胎压监测系统	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚 1	2019	TF 系列	4JK1	TB-50LS	发动机	4JK1	√	√	√	√		

车辆区域	马来西亚	1	2019	TF 系列	4JK1	TB-50LS	变速器	自动变速器	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2019	TF 系列	4JK1	TB-50LS	变速器	TCCM	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2019	TF 系列	4JK1	TB-50LS	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2019	TF 系列	4JK1	TB-50LS	车身	仪表	√					
车辆区域	马来西亚	1	2019	TF 系列	4JK1	TB-50LS	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2019	TF 系列	4JK1	TB-50LS	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2019	TF 系列	4JK1	TB-50LS	车身	被动进入和启动系统(Push Type)	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2019	TF 系列	4JK1	TB-50LS	底盘	ABS/ESC	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2019	TF 系列	4JK1	TB-50LS	底盘	胎压监测系统	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2019	TF 系列	4TA1	MSG	车身	仪表	√					
车辆区域	马来西亚	1	2019	TF 系列	4TA1	MSG	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2019	TF 系列	4TA1	MSG	底盘	ABS/ESC	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2019	TF 系列	4TA1	MSG	底盘	胎压监测系统	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2019	TF 系列	4TA1	MUA	车身	仪表	√					
车辆区域	马来西亚	1	2019	TF 系列	4TA1	MUA	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2019	TF 系列	4TA1	MUA	底盘	ABS/ESC	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2019	TF 系列	4TA1	MUA	底盘	胎压监测系统	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2019	TF 系列	4JJ1	MUX	发动机	4JJ1	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2019	TF 系列	4JJ1	MUX	变速器	TCCM	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2019	TF 系列	4JJ1	MUX	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2019	TF 系列	4JJ1	MUX	车身	仪表	√					
车辆区域	马来西亚	1	2019	TF 系列	4JJ1	MUX	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2019	TF 系列	4JJ1	MUX	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2019	TF 系列	4JJ1	MUX	车身	被动进入和启动系统(Push Type)	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2019	TF 系列	4JJ1	MUX	底盘	ABS/ESC	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2019	TF 系列	4JJ1	MUX	底盘	胎压监测系统	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2019	TF 系列	4JJ1	AWR6B45	发动机	4JJ1	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2019	TF 系列	4JJ1	AWR6B45	变速器	自动变速器	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2019	TF 系列	4JJ1	AWR6B45	变速器	TCCM	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2019	TF 系列	4JJ1	AWR6B45	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2019	TF 系列	4JJ1	AWR6B45	车身	仪表	√					
车辆区域	马来西亚	1	2019	TF 系列	4JJ1	AWR6B45	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2019	TF 系列	4JJ1	AWR6B45	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2019	TF 系列	4JJ1	AWR6B45	车身	被动进入和启动系统(Push Type)	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2019	TF 系列	4JJ1	AWR6B45	底盘	ABS/ESC	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2019	TF 系列	4JJ1	AWR6B45	底盘	胎压监测系统	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2019	TF 系列	4JJ1	MVL	发动机	4JJ1	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2019	TF 系列	4JJ1	MVL	变速器	TCCM	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2019	TF 系列	4JJ1	MVL	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2019	TF 系列	4JJ1	MVL	车身	仪表	√					
车辆区域	马来西亚	1	2019	TF 系列	4JJ1	MVL	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2019	TF 系列	4JJ1	MVL	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2019	TF 系列	4JJ1	MVL	车身	被动进入和启动系统(Push Type)	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2019	TF 系列	4JJ1	MVL	底盘	ABS/ESC	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2019	TF 系列	4JJ1	MVL	底盘	胎压监测系统	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2019	TF 系列	4JJ1	TB-50LS	发动机	4JJ1	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2019	TF 系列	4JJ1	TB-50LS	变速器	自动变速器	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2019	TF 系列	4JJ1	TB-50LS	变速器	TCCM	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2019	TF 系列	4JJ1	TB-50LS	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2019	TF 系列	4JJ1	TB-50LS	车身	仪表	√					
车辆区域	马来西亚	1	2019	TF 系列	4JJ1	TB-50LS	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2019	TF 系列	4JJ1	TB-50LS	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2019	TF 系列	4JJ1	TB-50LS	车身	被动进入和启动系统(Push Type)	√	√	√	√		

车辆区域	马来西亚	1	2019	TF 系列	4JJ1	TB-50LS	底盘	ABS/ESC	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2019	TF 系列	4JJ1	TB-50LS	底盘	胎压监测系统	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2019	TF 系列	RZ4E	MVL	发动机	RZ4E	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2019	TF 系列	RZ4E	MVL	发动机	智能电池系统	√	√	√			
车辆区域	马来西亚	1	2019	TF 系列	RZ4E	MVL	变速器	TCCM	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2019	TF 系列	RZ4E	MVL	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2019	TF 系列	RZ4E	MVL	车身	仪表	√					
车辆区域	马来西亚	1	2019	TF 系列	RZ4E	MVL	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2019	TF 系列	RZ4E	MVL	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2019	TF 系列	RZ4E	MVL	车身	被动进入和启动系统(Push Type)	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2019	TF 系列	RZ4E	MVL	底盘	ABS/ESC	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2019	TF 系列	RZ4E	MVL	底盘	胎压监测系统	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2019	TF 系列	RZ4E	AWR6B45	发动机	RZ4E	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2019	TF 系列	RZ4E	AWR6B45	发动机	智能电池系统	√	√	√			
车辆区域	马来西亚	1	2019	TF 系列	RZ4E	AWR6B45	变速器	自动变速器	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2019	TF 系列	RZ4E	AWR6B45	变速器	TCCM	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2019	TF 系列	RZ4E	AWR6B45	车身	仪表	√					
车辆区域	马来西亚	1	2019	TF 系列	RZ4E	AWR6B45	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2019	TF 系列	RZ4E	AWR6B45	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2019	TF 系列	RZ4E	AWR6B45	车身	安全气囊管理系统(电装)	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2019	TF 系列	RZ4E	AWR6B45	车身	被动进入和启动系统(Push Type)	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2019	TF 系列	RZ4E	AWR6B45	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2019	TF 系列	RZ4E	AWR6B45	底盘	ABS/ESC	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2019	TF 系列	RZ4E	AWR6B45	底盘	胎压监测系统	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2019	N 系列	4JJ1	Smoother (MY)	变速器	Smoother-Ex	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2019	N 系列	4JJ1	Smoother (MY)	车身	安全气囊管理系统(电装)	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2019	N 系列	4JJ1	Smoother (MY)	底盘	防抱死制动系统	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2019	N 系列	4JJ1	Smoother (MY)	底盘	ABS/ESC	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2019	N 系列	4HK1	Smoother (MY)	发动机	4HK1-TC	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2019	N 系列	4HK1	Smoother (MY)	变速器	Smoother-Ex	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2019	N 系列	4HK1	Smoother (MY)	车身	安全气囊管理系统(电装)	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2019	N 系列	4HK1	Smoother (MY)	底盘	防抱死制动系统	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2019	N 系列	4HK1	Smoother (MY)	底盘	ABS/ESC	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2019	UC 系列	4JJ1	AWR6B45	发动机	4JJ1	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2019	UC 系列	4JJ1	AWR6B45	变速器	自动变速器	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2019	UC 系列	4JJ1	AWR6B45	变速器	TCCM	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2019	UC 系列	4JJ1	AWR6B45	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2019	UC 系列	4JJ1	AWR6B45	车身	仪表	√					
车辆区域	马来西亚	1	2019	UC 系列	4JJ1	AWR6B45	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2019	UC 系列	4JJ1	AWR6B45	车身	被动进入和启动系统(Push Type)	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2019	UC 系列	4JJ1	AWR6B45	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2019	UC 系列	4JJ1	AWR6B45	车身	大灯自动调平	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2019	UC 系列	4JJ1	AWR6B45	车身	安全气囊管理系统(电装)	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2019	UC 系列	4JJ1	AWR6B45	底盘	ABS/ESC	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2019	UC 系列	4JJ1	AWR6B45	底盘	胎压监测系统	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2019	UC 系列	4JJ1	MVL	发动机	4JJ1	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2019	UC 系列	4JJ1	MVL	变速器	TCCM	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2019	UC 系列	4JJ1	MVL	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2019	UC 系列	4JJ1	MVL	车身	仪表	√					
车辆区域	马来西亚	1	2019	UC 系列	4JJ1	MVL	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2019	UC 系列	4JJ1	MVL	车身	被动进入和启动系统(Push Type)	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2019	UC 系列	4JJ1	MVL	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2019	UC 系列	4JJ1	MVL	车身	大灯自动调平	√	√	√	√		

车辆区域	马来西亚	1	2019	UC 系列	4JJ1	MVL	车身	安全气囊管理系统(电装)	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2019	UC 系列	4JJ1	MVL	底盘	ABS/ESC	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2019	UC 系列	4JJ1	MVL	底盘	胎压监测系统	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2019	UC 系列	4JJ1	TB-50LS	发动机	4JJ1	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2019	UC 系列	4JJ1	TB-50LS	变速器	自动变速器	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2019	UC 系列	4JJ1	TB-50LS	变速器	TCCM	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2019	UC 系列	4JJ1	TB-50LS	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2019	UC 系列	4JJ1	TB-50LS	车身	仪表	√					
车辆区域	马来西亚	1	2019	UC 系列	4JJ1	TB-50LS	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2019	UC 系列	4JJ1	TB-50LS	车身	被动进入和启动系统(Push Type)	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2019	UC 系列	4JJ1	TB-50LS	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2019	UC 系列	4JJ1	TB-50LS	车身	大灯自动调平	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2019	UC 系列	4JJ1	TB-50LS	车身	安全气囊管理系统(电装)	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2019	UC 系列	4JJ1	TB-50LS	底盘	ABS/ESC	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2019	UC 系列	4JJ1	TB-50LS	底盘	胎压监测系统	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2019	UC 系列	4JK1	MUA	发动机	4JK1	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2019	UC 系列	4JK1	MUA	变速器	TCCM	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2019	UC 系列	4JK1	MUA	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2019	UC 系列	4JK1	MUA	车身	仪表	√					
车辆区域	马来西亚	1	2019	UC 系列	4JK1	MUA	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2019	UC 系列	4JK1	MUA	车身	被动进入和启动系统(Push Type)	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2019	UC 系列	4JK1	MUA	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2019	UC 系列	4JK1	MUA	车身	大灯自动调平	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2019	UC 系列	4JK1	MUA	车身	安全气囊管理系统(电装)	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2019	UC 系列	4JK1	MUA	底盘	ABS/ESC	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2019	UC 系列	4JK1	MUA	底盘	胎压监测系统	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2019	UC 系列	4JK1	TB-50LS	发动机	4JK1	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2019	UC 系列	4JK1	TB-50LS	变速器	自动变速器	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2019	UC 系列	4JK1	TB-50LS	变速器	TCCM	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2019	UC 系列	4JK1	TB-50LS	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2019	UC 系列	4JK1	TB-50LS	车身	仪表	√					
车辆区域	马来西亚	1	2019	UC 系列	4JK1	TB-50LS	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2019	UC 系列	4JK1	TB-50LS	车身	被动进入和启动系统(Push Type)	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2019	UC 系列	4JK1	TB-50LS	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2019	UC 系列	4JK1	TB-50LS	车身	大灯自动调平	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2019	UC 系列	4JK1	TB-50LS	车身	安全气囊管理系统(电装)	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2019	UC 系列	4JK1	TB-50LS	底盘	ABS/ESC	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2019	UC 系列	4JK1	TB-50LS	底盘	胎压监测系统	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2019	UC 系列	RZ4E	AWR6B45	发动机	RZ4E	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2019	UC 系列	RZ4E	AWR6B45	发动机	智能电池系统	√	√	√			
车辆区域	马来西亚	1	2019	UC 系列	RZ4E	AWR6B45	变速器	自动变速器	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2019	UC 系列	RZ4E	AWR6B45	变速器	TCCM	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2019	UC 系列	RZ4E	AWR6B45	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2019	UC 系列	RZ4E	AWR6B45	车身	仪表	√					
车辆区域	马来西亚	1	2019	UC 系列	RZ4E	AWR6B45	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2019	UC 系列	RZ4E	AWR6B45	车身	被动进入和启动系统(Push Type)	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2019	UC 系列	RZ4E	AWR6B45	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2019	UC 系列	RZ4E	AWR6B45	车身	大灯自动调平	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2019	UC 系列	RZ4E	AWR6B45	车身	安全气囊管理系统(电装)	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2019	UC 系列	RZ4E	AWR6B45	底盘	ABS/ESC	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2019	UC 系列	RZ4E	AWR6B45	底盘	胎压监测系统	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2019	UC 系列	RZ4E	MVL	发动机	RZ4E	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2019	UC 系列	RZ4E	MVL	发动机	智能电池系统	√	√	√			

车辆区域	马来西亚	1	2019	UC 系列	RZ4E	MVL	变速器	TCCM	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2019	UC 系列	RZ4E	MVL	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2019	UC 系列	RZ4E	MVL	车身	仪表	√					
车辆区域	马来西亚	1	2019	UC 系列	RZ4E	MVL	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2019	UC 系列	RZ4E	MVL	车身	被动进入和启动系统(Push Type)	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2019	UC 系列	RZ4E	MVL	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2019	UC 系列	RZ4E	MVL	车身	大灯自动调平	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2019	UC 系列	RZ4E	MVL	车身	安全气囊管理系统(电装)	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2019	UC 系列	RZ4E	MVL	底盘	ABS/ESC	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2019	UC 系列	RZ4E	MVL	底盘	胎压监测系统	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2019	F 系列	6HK1	MZW	发动机	6HK1-TC (C/Rail)	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2019	F 系列	6HK1	MZW	车身	车辆控制模块	√	√	√			
车辆区域	马来西亚	1	2019	F 系列	6HK1	MZW	车身	安全气囊管理系统(电装)	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2019	F 系列	6HK1	MZW	车身	仪表	√					
车辆区域	马来西亚	1	2019	F 系列	6HK1	MZW	底盘	EBS (Wabco)		√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2019	F 系列	6HK1	MZW	底盘	防抱死制动系统 8		√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2019	F 系列	6HK1	MZW	信息	车速表控制装置(Stand-Alone)	√			√		
车辆区域	马来西亚	1	2019	F 系列	6HK1	MZW	信息	车速表控制装置	√			√		
车辆区域	马来西亚	1	2019	F 系列	6HK1	ES11109	发动机	6HK1-TC (C/Rail)	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2019	F 系列	6HK1	ES11109	车身	车辆控制模块	√	√	√			
车辆区域	马来西亚	1	2019	F 系列	6HK1	ES11109	车身	安全气囊管理系统(电装)	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2019	F 系列	6HK1	ES11109	车身	仪表	√					
车辆区域	马来西亚	1	2019	F 系列	6HK1	ES11109	底盘	EBS (Wabco)		√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2019	F 系列	6HK1	ES11109	底盘	防抱死制动系统 8		√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2019	F 系列	6HK1	ES11109	信息	车速表控制装置(Stand-Alone)	√			√		
车辆区域	马来西亚	1	2019	F 系列	6HK1	ES11109	信息	车速表控制装置	√			√		
车辆区域	马来西亚	1	2019	FXGX 系列	6NX1	MEB9	发动机	6NX1	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2019	FXGX 系列	6NX1	MEB9	信息	车速表控制装置(Stand-Alone)	√			√		
车辆区域	马来西亚	1	2019	FXGX 系列	6NX1	MEB9	信息	车速表控制装置	√			√		
车辆区域	马来西亚	1	2018	TF 系列	4JJ1	MUX	发动机	4JJ1	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2018	TF 系列	4JJ1	MUX	变速器	TCCM	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2018	TF 系列	4JJ1	MUX	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2018	TF 系列	4JJ1	MUX	车身	仪表	√					
车辆区域	马来西亚	1	2018	TF 系列	4JJ1	MUX	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2018	TF 系列	4JJ1	MUX	车身	被动进入和启动系统(Push Type)	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2018	TF 系列	4JJ1	MUX	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2018	TF 系列	4JJ1	MUX	底盘	胎压监测系统	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2018	TF 系列	4JJ1	MUX	底盘	ABS/ESC	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2018	TF 系列	4JJ1	AWR6B45	发动机	4JJ1	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2018	TF 系列	4JJ1	AWR6B45	变速器	自动变速器	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2018	TF 系列	4JJ1	AWR6B45	变速器	TCCM	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2018	TF 系列	4JJ1	AWR6B45	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2018	TF 系列	4JJ1	AWR6B45	车身	仪表	√					
车辆区域	马来西亚	1	2018	TF 系列	4JJ1	AWR6B45	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2018	TF 系列	4JJ1	AWR6B45	车身	被动进入和启动系统(Push Type)	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2018	TF 系列	4JJ1	AWR6B45	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2018	TF 系列	4JJ1	AWR6B45	底盘	胎压监测系统	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2018	TF 系列	4JJ1	AWR6B45	底盘	ABS/ESC	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2018	TF 系列	4JJ1	MUA	发动机	4JJ1	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2018	TF 系列	4JJ1	MUA	变速器	TCCM	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2018	TF 系列	4JJ1	MUA	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2018	TF 系列	4JJ1	MUA	车身	仪表	√					
车辆区域	马来西亚	1	2018	TF 系列	4JJ1	MUA	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		

车辆区域	马来西亚	1	2018	TF 系列	4J1J	MUA	车身	被动进入和启动系统(Push Type)	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2018	TF 系列	4J1J	MUA	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2018	TF 系列	4J1J	MUA	底盘	胎压监测系统	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2018	TF 系列	4J1J	MUA	底盘	ABS/ESC	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2018	TF 系列	4J1J	MVL	发动机	4J1J	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2018	TF 系列	4J1J	MVL	变速器	TCCM	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2018	TF 系列	4J1J	MVL	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2018	TF 系列	4J1J	MVL	车身	仪表	√					
车辆区域	马来西亚	1	2018	TF 系列	4J1J	MVL	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2018	TF 系列	4J1J	MVL	车身	被动进入和启动系统(Push Type)	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2018	TF 系列	4J1J	MVL	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2018	TF 系列	4J1J	MVL	底盘	胎压监测系统	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2018	TF 系列	4J1J	MVL	底盘	ABS/ESC	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2018	TF 系列	4J1J	TB-50LS	发动机	4J1J	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2018	TF 系列	4J1J	TB-50LS	变速器	自动变速器	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2018	TF 系列	4J1J	TB-50LS	变速器	TCCM	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2018	TF 系列	4J1J	TB-50LS	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2018	TF 系列	4J1J	TB-50LS	车身	仪表	√					
车辆区域	马来西亚	1	2018	TF 系列	4J1J	TB-50LS	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2018	TF 系列	4J1J	TB-50LS	车身	被动进入和启动系统(Push Type)	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2018	TF 系列	4J1J	TB-50LS	底盘	胎压监测系统	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2018	TF 系列	4J1J	TB-50LS	底盘	ABS/ESC	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2018	TF 系列	4JK1	AY6	发动机	4JK1	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2018	TF 系列	4JK1	AY6	变速器	TCCM	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2018	TF 系列	4JK1	AY6	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2018	TF 系列	4JK1	AY6	车身	仪表	√					
车辆区域	马来西亚	1	2018	TF 系列	4JK1	AY6	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2018	TF 系列	4JK1	AY6	车身	被动进入和启动系统(Push Type)	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2018	TF 系列	4JK1	AY6	底盘	胎压监测系统	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2018	TF 系列	4JK1	AY6	底盘	ABS/ESC	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2018	TF 系列	4JK1	MUA	发动机	4JK1	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2018	TF 系列	4JK1	MUA	变速器	TCCM	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2018	TF 系列	4JK1	MUA	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2018	TF 系列	4JK1	MUA	车身	仪表	√					
车辆区域	马来西亚	1	2018	TF 系列	4JK1	MUA	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2018	TF 系列	4JK1	MUA	车身	被动进入和启动系统(Push Type)	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2018	TF 系列	4JK1	MUA	底盘	胎压监测系统	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2018	TF 系列	4JK1	MUA	底盘	ABS/ESC	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2018	TF 系列	4JK1	TB-50LS	发动机	4JK1	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2018	TF 系列	4JK1	TB-50LS	变速器	自动变速器	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2018	TF 系列	4JK1	TB-50LS	变速器	TCCM	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2018	TF 系列	4JK1	TB-50LS	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2018	TF 系列	4JK1	TB-50LS	车身	仪表	√					
车辆区域	马来西亚	1	2018	TF 系列	4JK1	TB-50LS	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2018	TF 系列	4JK1	TB-50LS	车身	被动进入和启动系统(Push Type)	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2018	TF 系列	4JK1	TB-50LS	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2018	TF 系列	4JK1	TB-50LS	底盘	胎压监测系统	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2018	TF 系列	4JK1	TB-50LS	底盘	ABS/ESC	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2018	TF 系列	4JA1	MSG	车身	仪表	√					
车辆区域	马来西亚	1	2018	TF 系列	4JA1	MSG	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		

车辆区域	马来西亚	1	2018	TF 系列	4JA1	MSG	底盘	胎压监测系统	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2018	TF 系列	4JA1	MSG	底盘	ABS/ESC	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2018	TF 系列	4JA1	MUA	车身	仪表	√					
车辆区域	马来西亚	1	2018	TF 系列	4JA1	MUA	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2018	TF 系列	4JA1	MUA	底盘	胎压监测系统	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2018	TF 系列	4JA1	MUA	底盘	ABS/ESC	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2018	TF 系列	RZ4E	MVL	发动机	RZ4E	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2018	TF 系列	RZ4E	MVL	发动机	智能电池系统	√	√	√			
车辆区域	马来西亚	1	2018	TF 系列	RZ4E	MVL	变速器	TCCM	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2018	TF 系列	RZ4E	MVL	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2018	TF 系列	RZ4E	MVL	车身	仪表	√					
车辆区域	马来西亚	1	2018	TF 系列	RZ4E	MVL	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2018	TF 系列	RZ4E	MVL	车身	被动进入和启动系统(Push Type)	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2018	TF 系列	RZ4E	MVL	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2018	TF 系列	RZ4E	MVL	底盘	胎压监测系统	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2018	TF 系列	RZ4E	MVL	底盘	ABS/ESC	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2018	UC 系列	4JJ1	AWR6B45	发动机	4JJ1	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2018	UC 系列	4JJ1	AWR6B45	发动机	智能电池系统	√	√	√			
车辆区域	马来西亚	1	2018	UC 系列	4JJ1	AWR6B45	变速器	自动变速器	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2018	UC 系列	4JJ1	AWR6B45	变速器	TCCM	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2018	UC 系列	4JJ1	AWR6B45	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2018	UC 系列	4JJ1	AWR6B45	车身	仪表	√					
车辆区域	马来西亚	1	2018	UC 系列	4JJ1	AWR6B45	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2018	UC 系列	4JJ1	AWR6B45	车身	被动进入和启动系统(Push Type)	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2018	UC 系列	4JJ1	AWR6B45	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2018	UC 系列	4JJ1	AWR6B45	车身	大灯自动调平	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2018	UC 系列	4JJ1	AWR6B45	底盘	ABS/ESC	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2018	UC 系列	4JJ1	AWR6B45	底盘	胎压监测系统	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2018	UC 系列	4JJ1	MVL	发动机	4JJ1	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2018	UC 系列	4JJ1	MVL	发动机	智能电池系统	√	√	√			
车辆区域	马来西亚	1	2018	UC 系列	4JJ1	MVL	变速器	TCCM	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2018	UC 系列	4JJ1	MVL	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2018	UC 系列	4JJ1	MVL	车身	仪表	√					
车辆区域	马来西亚	1	2018	UC 系列	4JJ1	MVL	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2018	UC 系列	4JJ1	MVL	车身	被动进入和启动系统(Push Type)	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2018	UC 系列	4JJ1	MVL	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2018	UC 系列	4JJ1	MVL	车身	大灯自动调平	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2018	UC 系列	4JJ1	MVL	底盘	ABS/ESC	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2018	UC 系列	4JJ1	MVL	底盘	胎压监测系统	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2018	UC 系列	4JJ1	TB-50LS	发动机	4JJ1	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2018	UC 系列	4JJ1	TB-50LS	发动机	智能电池系统	√	√	√			
车辆区域	马来西亚	1	2018	UC 系列	4JJ1	TB-50LS	变速器	自动变速器	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2018	UC 系列	4JJ1	TB-50LS	变速器	TCCM	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2018	UC 系列	4JJ1	TB-50LS	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2018	UC 系列	4JJ1	TB-50LS	车身	仪表	√					
车辆区域	马来西亚	1	2018	UC 系列	4JJ1	TB-50LS	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2018	UC 系列	4JJ1	TB-50LS	车身	被动进入和启动系统(Push Type)	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2018	UC 系列	4JJ1	TB-50LS	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2018	UC 系列	4JJ1	TB-50LS	车身	大灯自动调平	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2018	UC 系列	4JJ1	TB-50LS	底盘	ABS/ESC	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2018	UC 系列	4JJ1	TB-50LS	底盘	胎压监测系统	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2018	UC 系列	4JK1	MUA	发动机	4JK1	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2018	UC 系列	4TK1	MUA	发动机	智能电池系统	√	√	√			

车辆区域	马来西亚	1	2018	UC 系列	4JK1	MUA	变速器	TCCM	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2018	UC 系列	4JK1	MUA	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2018	UC 系列	4JK1	MUA	车身	仪表	√					
车辆区域	马来西亚	1	2018	UC 系列	4JK1	MUA	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2018	UC 系列	4JK1	MUA	车身	被动进入和启动系统(Push Type)	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2018	UC 系列	4JK1	MUA	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2018	UC 系列	4JK1	MUA	车身	大灯自动调平	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2018	UC 系列	4JK1	MUA	底盘	ABS/ESC	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2018	UC 系列	4JK1	MUA	底盘	胎压监测系统	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2018	UC 系列	4JK1	TB-50LS	发动机	4IK1	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2018	UC 系列	4JK1	TB-50LS	发动机	智能电池系统	√	√	√			
车辆区域	马来西亚	1	2018	UC 系列	4JK1	TB-50LS	变速器	自动变速器	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2018	UC 系列	4JK1	TB-50LS	变速器	TCCM	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2018	UC 系列	4JK1	TB-50LS	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2018	UC 系列	4JK1	TB-50LS	车身	仪表	√					
车辆区域	马来西亚	1	2018	UC 系列	4JK1	TB-50LS	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2018	UC 系列	4JK1	TB-50LS	车身	被动进入和启动系统(Push Type)	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2018	UC 系列	4JK1	TB-50LS	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2018	UC 系列	4JK1	TB-50LS	车身	大灯自动调平	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2018	UC 系列	4JK1	TB-50LS	底盘	ABS/ESC	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2018	UC 系列	4JK1	TB-50LS	底盘	胎压监测系统	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2018	UC 系列	RZ4E	AWR6B45	发动机	RZ4E	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2018	UC 系列	RZ4E	AWR6B45	变速器	自动变速器	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2018	UC 系列	RZ4E	AWR6B45	变速器	TCCM	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2018	UC 系列	RZ4E	AWR6B45	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2018	UC 系列	RZ4E	AWR6B45	车身	仪表	√					
车辆区域	马来西亚	1	2018	UC 系列	RZ4E	AWR6B45	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2018	UC 系列	RZ4E	AWR6B45	车身	被动进入和启动系统(Push Type)	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2018	UC 系列	RZ4E	AWR6B45	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2018	UC 系列	RZ4E	AWR6B45	车身	大灯自动调平	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2018	UC 系列	RZ4E	AWR6B45	底盘	ABS/ESC	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2018	UC 系列	RZ4E	AWR6B45	底盘	胎压监测系统	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2017.5	UC 系列	4JK1	TB-50LS	发动机	4IK1	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2017.5	UC 系列	4JK1	TB-50LS	变速器	自动变速器	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2017.5	UC 系列	4JK1	TB-50LS	变速器	TCCM	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2017.5	UC 系列	4JK1	TB-50LS	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2017.5	UC 系列	4JK1	TB-50LS	车身	仪表	√					
车辆区域	马来西亚	1	2017.5	UC 系列	4JK1	TB-50LS	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2017.5	UC 系列	4JK1	TB-50LS	车身	被动进入和启动系统(Push Type)	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2017.5	UC 系列	4JK1	TB-50LS	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2017.5	UC 系列	4JK1	TB-50LS	车身	大灯自动调平	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2017.5	UC 系列	4JK1	TB-50LS	底盘	ABS/ESC	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2017.5	UC 系列	4JK1	TB-50LS	底盘	胎压监测系统	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2017.5	UC 系列	4JK1	MUA	发动机	4IK1	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2017.5	UC 系列	4JK1	MUA	变速器	TCCM	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2017.5	UC 系列	4JK1	MUA	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2017.5	UC 系列	4JK1	MUA	车身	仪表	√					
车辆区域	马来西亚	1	2017.5	UC 系列	4JK1	MUA	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2017.5	UC 系列	4JK1	MUA	车身	被动进入和启动系统 (Push Type)	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2017.5	UC 系列	4JK1	MUA	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2017.5	UC 系列	4JK1	MUA	车身	大灯自动调平	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2017.5	UC 系列	4JK1	MUA	底盘	ABS/ESC	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2017.5	UC 系列	4JK1	MUA	底盘	胎压监测系统	√	√	√	√		

车辆区域	马来西亚	1	2017	N-系列	4HK1	MYV	发动机	4HK1-TC	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2017	N-系列	4HK1	MYV	车身	安全气囊管理系统(电装)	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2017	N-系列	4HK1	MYV	底盘	ABS/ESC	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2017	N-系列	4HK1	MYV	底盘	防抱死制动系统	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2017	N-系列	4JJ1	MYV	发动机	4JJ1-TC	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2017	N-系列	4JJ1	MYV	车身	安全气囊管理系统(电装)	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2017	N-系列	4JJ1	MYV	底盘	ABS/ESC	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2017	N-系列	4JJ1	MYV	底盘	防抱死制动系统	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2017	N-系列	4HL1	MYV	发动机	4HL1	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2017	N-系列	4HL1	MYV	车身	安全气囊管理系统(电装)	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2017	N-系列	4HL1	MYV	底盘	ABS/ESC	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2017	N-系列	4HL1	MYV	底盘	防抱死制动系统	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2017	N-系列	4IH1	MSB	发动机	4IH1	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2017	N-系列	4IH1	MSB	车身	安全气囊管理系统(电装)	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2017	N-系列	4IH1	MSB	底盘	ABS/ESC	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2017	N-系列	4IH1	MSB	底盘	防抱死制动系统	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2017	TF 系列	4JJ1	MVL	发动机	4JJ1	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2017	TF 系列	4JJ1	MVL	变速器	TCCM	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2017	TF 系列	4JJ1	MVL	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2017	TF 系列	4JJ1	MVL	车身	仪表	√					
车辆区域	马来西亚	1	2017	TF 系列	4JJ1	MVL	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2017	TF 系列	4JJ1	MVL	车身	被动进入和启动系统(Push Type)	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2017	TF 系列	4JJ1	MVL	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2017	TF 系列	4JJ1	MVL	底盘	胎压监测系统	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2017	TF 系列	4JJ1	MVL	底盘	ABS/ESC	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2017	TF 系列	4JJ1	AWR6B45	发动机	4JJ1	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2017	TF 系列	4JJ1	AWR6B45	变速器	自动变速器	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2017	TF 系列	4JJ1	AWR6B45	变速器	TCCM	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2017	TF 系列	4JJ1	AWR6B45	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2017	TF 系列	4JJ1	AWR6B45	车身	仪表	√					
车辆区域	马来西亚	1	2017	TF 系列	4JJ1	AWR6B45	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2017	TF 系列	4JJ1	AWR6B45	车身	被动进入和启动系统(Push Type)	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2017	TF 系列	4JJ1	AWR6B45	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2017	TF 系列	4JJ1	AWR6B45	底盘	胎压监测系统	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2017	TF 系列	4JJ1	AWR6B45	底盘	ABS/ESC	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2017	TF 系列	4JJ1	TB-50LS	发动机	4JJ1	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2017	TF 系列	4JJ1	TB-50LS	变速器	自动变速器	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2017	TF 系列	4JJ1	TB-50LS	变速器	TCCM	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2017	TF 系列	4JJ1	TB-50LS	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2017	TF 系列	4JJ1	TB-50LS	车身	仪表	√					
车辆区域	马来西亚	1	2017	TF 系列	4JJ1	TB-50LS	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2017	TF 系列	4JJ1	TB-50LS	车身	被动进入和启动系统(Push Type)	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2017	TF 系列	4JJ1	TB-50LS	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2017	TF 系列	4JJ1	TB-50LS	底盘	胎压监测系统	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2017	TF 系列	4JJ1	TB-50LS	底盘	ABS/ESC	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2017	TF 系列	4JJ1	MUX	发动机	4JJ1	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2017	TF 系列	4JJ1	MUX	变速器	TCCM	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2017	TF 系列	4JJ1	MUX	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2017	TF 系列	4JJ1	MUX	车身	仪表	√					
车辆区域	马来西亚	1	2017	TF 系列	4JJ1	MUX	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2017	TF 系列	4JJ1	MUX	车身	被动进入和启动系统(Push Type)	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2017	TF 系列	4JJ1	MUX	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2017	TF 系列	4JJ1	MUX	底盘	胎压监测系统	√	√	√	√		

车辆区域	马来西亚	1	2017	TF 系列	4J11	MUX	底盘	ABS/ESC	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2017	TF 系列	4JK1	MUA	发动机	4JK1	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2017	TF 系列	4JK1	MUA	变速器	TCCM	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2017	TF 系列	4JK1	MUA	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2017	TF 系列	4JK1	MUA	车身	仪表	√					
车辆区域	马来西亚	1	2017	TF 系列	4JK1	MUA	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2017	TF 系列	4JK1	MUA	车身	被动进入和启动系统(Push Type)	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2017	TF 系列	4JK1	MUA	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2017	TF 系列	4JK1	MUA	底盘	胎压监测系统	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2017	TF 系列	4JK1	MUA	底盘	ABS/ESC	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2017	TF 系列	4JK1	AY6	发动机	4JK1	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2017	TF 系列	4JK1	AY6	变速器	TCCM	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2017	TF 系列	4JK1	AY6	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2017	TF 系列	4JK1	AY6	车身	仪表	√					
车辆区域	马来西亚	1	2017	TF 系列	4JK1	AY6	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2017	TF 系列	4JK1	AY6	车身	被动进入和启动系统(Push Type)	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2017	TF 系列	4JK1	AY6	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2017	TF 系列	4JK1	AY6	底盘	胎压监测系统	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2017	TF 系列	4JK1	AY6	底盘	ABS/ESC	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2017	TF 系列	4JK1	TB-50LS	发动机	4JK1	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2017	TF 系列	4JK1	TB-50LS	变速器	自动变速器	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2017	TF 系列	4JK1	TB-50LS	变速器	TCCM	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2017	TF 系列	4JK1	TB-50LS	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2017	TF 系列	4JK1	TB-50LS	车身	仪表	√					
车辆区域	马来西亚	1	2017	TF 系列	4JK1	TB-50LS	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2017	TF 系列	4JK1	TB-50LS	车身	被动进入和启动系统(Push Type)	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2017	TF 系列	4JK1	TB-50LS	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2017	TF 系列	4JK1	TB-50LS	底盘	胎压监测系统	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2017	TF 系列	4JK1	TB-50LS	底盘	ABS/ESC	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2017	TF 系列	4JA1	MSG	车身	仪表	√					
车辆区域	马来西亚	1	2017	TF 系列	4JA1	MSG	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2017	TF 系列	4JA1	MSG	车身	被动进入和启动系统(Push Type)	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2017	TF 系列	4JA1	MSG	底盘	胎压监测系统	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2017	TF 系列	4JA1	MSG	底盘	ABS/ESC	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2017	TF 系列	4JA1	MUA	车身	仪表	√					
车辆区域	马来西亚	1	2017	TF 系列	4JA1	MUA	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2017	TF 系列	4JA1	MUA	车身	被动进入和启动系统(Push Type)	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2017	TF 系列	4JA1	MUA	底盘	胎压监测系统	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2017	TF 系列	4JA1	MUA	底盘	ABS/ESC	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2017	TF 系列	RZ4E	MVL	发动机	RZ4E	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2017	TF 系列	RZ4E	MVL	变速器	TCCM	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2017	TF 系列	RZ4E	MVL	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2017	TF 系列	RZ4E	MVL	车身	仪表	√					
车辆区域	马来西亚	1	2017	TF 系列	RZ4E	MVL	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2017	TF 系列	RZ4E	MVL	车身	被动进入和启动系统(Push Type)	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2017	TF 系列	RZ4E	MVL	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2017	TF 系列	RZ4E	MVL	底盘	胎压监测系统	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2017	TF 系列	RZ4E	MVL	底盘	ABS/ESC	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2017	TF 系列	RZ4E	AWR6B45	发动机	RZ4E	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2017	TF 系列	RZ4E	AWR6B45	变速器	自动变速器	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2017	TF 系列	RZ4E	AWR6B45	变速器	TCCM	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2017	TF 系列	RZ4E	AWR6B45	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2017	TF 系列	RZ4E	AWR6B45	车身	仪表	√					

车辆区域	马来西亚	1	2017	TF 系列	RZ4E	AWR6B45	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2017	TF 系列	RZ4E	AWR6B45	车身	被动进入和启动系统(Push Type)	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2017	TF 系列	RZ4E	AWR6B45	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2017	TF 系列	RZ4E	AWR6B45	底盘	胎压监测系统	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2017	TF 系列	RZ4E	AWR6B45	底盘	ABS/ESC	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2017	FXFYGX 系列	6UZ1	ZF9S1310	发动机	6UZ1-TC (C/Rail NLT)	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2017	FXFYGX 系列	6UZ1	ZF9S1310	底盘	防抱死制动系统 6	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2017	FXFYGX 系列	6UZ1	ZF9S1310	信息	车速表控制装置(内部车速表)	√			√		
车辆区域	马来西亚	1	2017	FXFYGX 系列	6UZ1	ZF9S1310	信息	车速表控制装置(Stand-Alone)	√			√		
车辆区域	马来西亚	1	2017	UC 系列	4JJ1	AWR6B45	发动机	4JJ1	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2017	UC 系列	4JJ1	AWR6B45	变速器	自动变速器	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2017	UC 系列	4JJ1	AWR6B45	变速器	TCCM	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2017	UC 系列	4JJ1	AWR6B45	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2017	UC 系列	4JJ1	AWR6B45	车身	仪表	√					
车辆区域	马来西亚	1	2017	UC 系列	4JJ1	AWR6B45	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2017	UC 系列	4JJ1	AWR6B45	车身	被动进入和启动系统(Push Type)	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2017	UC 系列	4JJ1	AWR6B45	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2017	UC 系列	4JJ1	AWR6B45	底盘	ABS/ESC	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2017	UC 系列	4JJ1	AWR6B45	底盘	胎压监测系统	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2017	UC 系列	4JJ1	TB-50LS	发动机	4JJ1	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2017	UC 系列	4JJ1	TB-50LS	变速器	自动变速器	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2017	UC 系列	4JJ1	TB-50LS	变速器	TCCM	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2017	UC 系列	4JJ1	TB-50LS	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2017	UC 系列	4JJ1	TB-50LS	车身	仪表	√					
车辆区域	马来西亚	1	2017	UC 系列	4JJ1	TB-50LS	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2017	UC 系列	4JJ1	TB-50LS	车身	被动进入和启动系统(Push Type)	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2017	UC 系列	4JJ1	TB-50LS	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2017	UC 系列	4JJ1	TB-50LS	底盘	ABS/ESC	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2017	UC 系列	4JJ1	TB-50LS	底盘	胎压监测系统	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2017	UC 系列	4JJ1	MVL	发动机	4JJ1	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2017	UC 系列	4JJ1	MVL	变速器	TCCM	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2017	UC 系列	4JJ1	MVL	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2017	UC 系列	4JJ1	MVL	车身	仪表	√					
车辆区域	马来西亚	1	2017	UC 系列	4JJ1	MVL	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2017	UC 系列	4JJ1	MVL	车身	被动进入和启动系统(Push Type)	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2017	UC 系列	4JJ1	MVL	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2017	UC 系列	4JJ1	MVL	底盘	ABS/ESC	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2017	UC 系列	4JJ1	MVL	底盘	胎压监测系统	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2017	UC 系列	4JK1	TB-50LS	发动机	4JK1	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2017	UC 系列	4JK1	TB-50LS	变速器	自动变速器	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2017	UC 系列	4JK1	TB-50LS	变速器	TCCM	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2017	UC 系列	4JK1	TB-50LS	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2017	UC 系列	4JK1	TB-50LS	车身	仪表	√					
车辆区域	马来西亚	1	2017	UC 系列	4JK1	TB-50LS	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2017	UC 系列	4JK1	TB-50LS	车身	被动进入和启动系统(Push Type)	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2017	UC 系列	4JK1	TB-50LS	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2017	UC 系列	4JK1	TB-50LS	底盘	ABS/ESC	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2017	UC 系列	4JK1	TB-50LS	底盘	胎压监测系统	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2017	UC 系列	4JK1	MUA	发动机	4JK1	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2017	UC 系列	4JK1	MUA	变速器	TCCM	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2017	UC 系列	4JK1	MUA	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2017	UC 系列	4JK1	MUA	车身	仪表	√					
车辆区域	马来西亚	1	2017	UC 系列	4JK1	MUA	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		

车辆区域	马来西亚	1	2017	UC 系列	4JK1	MUA	车身	被动进入和启动系统(Push Type)	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2017	UC 系列	4JK1	MUA	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2017	UC 系列	4JK1	MUA	底盘	ABS/ESC	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2017	UC 系列	4JK1	MUA	底盘	胎压监测系统	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2016	TF 系列	4JA1	MSG	车身	仪表	√					
车辆区域	马来西亚	1	2016	TF 系列	4JA1	MSG	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2016	TF 系列	4JA1	MSG	底盘	ABS/ESC	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2016	TF 系列	4JA1	MUA	车身	仪表	√					
车辆区域	马来西亚	1	2016	TF 系列	4JA1	MUA	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2016	TF 系列	4JA1	MUA	底盘	ABS/ESC	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2016	TF 系列	4JJ1	MUX	发动机	4JJ1	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2016	TF 系列	4JJ1	MUX	变速器	TCCM	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2016	TF 系列	4JJ1	MUX	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2016	TF 系列	4JJ1	MUX	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2016	TF 系列	4JJ1	MUX	车身	仪表	√					
车辆区域	马来西亚	1	2016	TF 系列	4JJ1	MUX	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2016	TF 系列	4JJ1	MUX	底盘	ABS/ESC	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2016	TF 系列	4JJ1	TB-50LS	发动机	4JJ1	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2016	TF 系列	4JJ1	TB-50LS	变速器	自动变速器	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2016	TF 系列	4JJ1	TB-50LS	变速器	TCCM	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2016	TF 系列	4JJ1	TB-50LS	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2016	TF 系列	4JJ1	TB-50LS	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2016	TF 系列	4JJ1	TB-50LS	车身	仪表	√					
车辆区域	马来西亚	1	2016	TF 系列	4JJ1	TB-50LS	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2016	TF 系列	4JJ1	TB-50LS	底盘	ABS/ESC	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2016	TF 系列	4JK1	MUA	发动机	4JK1	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2016	TF 系列	4JK1	MUA	变速器	TCCM	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2016	TF 系列	4JK1	MUA	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2016	TF 系列	4JK1	MUA	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2016	TF 系列	4JK1	MUA	车身	仪表	√					
车辆区域	马来西亚	1	2016	TF 系列	4JK1	MUA	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2016	TF 系列	4JK1	MUA	底盘	ABS/ESC	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2016	TF 系列	4JK1	TB-50LS	发动机	4JK1	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2016	TF 系列	4JK1	TB-50LS	变速器	自动变速器	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2016	TF 系列	4JK1	TB-50LS	变速器	TCCM	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2016	TF 系列	4JK1	TB-50LS	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2016	TF 系列	4JK1	TB-50LS	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2016	TF 系列	4JK1	TB-50LS	车身	仪表	√					
车辆区域	马来西亚	1	2016	TF 系列	4JK1	TB-50LS	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2016	TF 系列	4JK1	TB-50LS	底盘	ABS/ESC	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2016	UC 系列	4JJ1	MUX	发动机	4JJ1	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2016	UC 系列	4JJ1	MUX	变速器	TCCM	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2016	UC 系列	4JJ1	MUX	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2016	UC 系列	4JJ1	MUX	车身	仪表	√					
车辆区域	马来西亚	1	2016	UC 系列	4JJ1	MUX	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2016	UC 系列	4JJ1	MUX	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2016	UC 系列	4JJ1	MUX	车身	被动进入和启动系统(Push Type)	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2016	UC 系列	4JJ1	MUX	底盘	ABS/ESC	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2016	UC 系列	4JJ1	TB50-LS	发动机	4JJ1	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2016	UC 系列	4JJ1	TB50-LS	变速器	自动变速器	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2016	UC 系列	4JJ1	TB50-LS	变速器	TCCM	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2016	UC 系列	4JJ1	TB50-LS	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2016	UC 系列	4JJ1	TB50-LS	车身	仪表	√					

车辆区域	马来西亚	1	2016	UC 系列	4JJ1	TB50-LS	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2016	UC 系列	4JJ1	TB50-LS	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2016	UC 系列	4JJ1	TB50-LS	车身	被动进入和启动系统(Push Type)	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2016	UC 系列	4JJ1	TB50-LS	底盘	ABS/ESC	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2016	UC 系列	4JK1	MUA	发动机	4JK1	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2016	UC 系列	4JK1	MUA	变速器	TCCM	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2016	UC 系列	4JK1	MUA	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2016	UC 系列	4JK1	MUA	车身	仪表	√					
车辆区域	马来西亚	1	2016	UC 系列	4JK1	MUA	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2016	UC 系列	4JK1	MUA	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2016	UC 系列	4JK1	MUA	车身	被动进入和启动系统(Push Type)	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2016	UC 系列	4JK1	MUA	底盘	ABS/ESC	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2016	UC 系列	4JK1	TB50-LS	发动机	4JK1	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2016	UC 系列	4JK1	TB50-LS	变速器	自动变速器	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2016	UC 系列	4JK1	TB50-LS	变速器	TCCM	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2016	UC 系列	4JK1	TB50-LS	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2016	UC 系列	4JK1	TB50-LS	车身	仪表	√					
车辆区域	马来西亚	1	2016	UC 系列	4JK1	TB50-LS	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2016	UC 系列	4JK1	TB50-LS	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2016	UC 系列	4JK1	TB50-LS	车身	被动进入和启动系统(Push Type)	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2016	UC 系列	4JK1	TB50-LS	底盘	ABS/ESC	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2015	N-系列	4JH1	MSB	发动机	4JH1	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2015	N-系列	4HK1 欧2/欧3	MYY	发动机	4HK1-TC	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2015	N-系列	4HK1 欧2/欧3	MYY	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2015	N-系列	4HK1 欧2/欧3	MYY	底盘	ABS/ASR	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2015	TF 系列	4JA1	MSG	车身	仪表	√					
车辆区域	马来西亚	1	2015	TF 系列	4JA1	MSG	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2015	TF 系列	4JA1	MSG	底盘	ABS/ESC	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2015	TF 系列	4JA1	MUA	车身	仪表	√					
车辆区域	马来西亚	1	2015	TF 系列	4JA1	MUA	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2015	TF 系列	4JA1	MUA	底盘	ABS/ESC	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2015	TF 系列	4JJ1	MUX	发动机	4JJ1	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2015	TF 系列	4JJ1	MUX	变速器	TCCM	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2015	TF 系列	4JJ1	MUX	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2015	TF 系列	4JJ1	MUX	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2015	TF 系列	4JJ1	MUX	车身	仪表	√					
车辆区域	马来西亚	1	2015	TF 系列	4JJ1	MUX	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2015	TF 系列	4JJ1	MUX	底盘	ABS/ESC	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2015	TF 系列	4JJ1	TB-50LS	发动机	4JJ1	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2015	TF 系列	4JJ1	TB-50LS	变速器	自动变速器	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2015	TF 系列	4JJ1	TB-50LS	变速器	TCCM	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2015	TF 系列	4JJ1	TB-50LS	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2015	TF 系列	4JJ1	TB-50LS	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2015	TF 系列	4JJ1	TB-50LS	车身	仪表	√					
车辆区域	马来西亚	1	2015	TF 系列	4JJ1	TB-50LS	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2015	TF 系列	4JJ1	TB-50LS	底盘	ABS/ESC	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2015	TF 系列	4JJ1	MUA	发动机	4JJ1	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2015	TF 系列	4JJ1	MUA	变速器	TCCM	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2015	TF 系列	4JJ1	MUA	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2015	TF 系列	4JJ1	MUA	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2015	TF 系列	4JJ1	MUA	车身	仪表	√					
车辆区域	马来西亚	1	2015	TF 系列	4JJ1	MUA	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2015	TF 系列	4JJ1	MUA	底盘	ABS/ESC	√	√	√	√		

车辆区域	马来西亚	1	2015	TF 系列	4JK1	MUA	发动机	4JK1	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2015	TF 系列	4JK1	MUA	变速器	TCCM	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2015	TF 系列	4JK1	MUA	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2015	TF 系列	4JK1	MUA	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2015	TF 系列	4JK1	MUA	车身	仪表	√					
车辆区域	马来西亚	1	2015	TF 系列	4JK1	MUA	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2015	TF 系列	4JK1	MUA	底盘	ABS/ESC	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2015	TF 系列	4JK1	TB-50LS	发动机	4JK1	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2015	TF 系列	4JK1	TB-50LS	变速器	自动变速器	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2015	TF 系列	4JK1	TB-50LS	变速器	TCCM	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2015	TF 系列	4JK1	TB-50LS	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2015	TF 系列	4JK1	TB-50LS	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2015	TF 系列	4JK1	TB-50LS	车身	仪表	√					
车辆区域	马来西亚	1	2015	TF 系列	4JK1	TB-50LS	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2015	TF 系列	4JK1	TB-50LS	底盘	ABS/ESC	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2015	F&G 系列	6HK1	Allison 3000/3500	发动机	6HK1-TC	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2015	F&G 系列	6HK1	Allison 3000/3500	变速器	自动变速器 (艾里逊)	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2015	F&G 系列	6HK1	Allison 3000/3500	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2015	F&G 系列	6HK1	Allison 3000/3500	底盘	ABS/ASR	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2015	F&G 系列	6HK1	Allison 3000/3500	底盘	防抱死制动系统 6	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2015	F&G 系列	6HK1	Allison 3000/3500	信息	车速表控制装置	√			√		
车辆区域	马来西亚	1	2015	F&G 系列	6HK1	MZW	发动机	6HK1-TC	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2015	F&G 系列	6HK1	MZW	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2015	F&G 系列	6HK1	MZW	底盘	ABS/ASR	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2015	F&G 系列	6HK1	MZW	底盘	防抱死制动系统 6	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2015	F&G 系列	6HK1	MZW	信息	车速表控制装置	√			√		
车辆区域	马来西亚	1	2015	UC 系列	4JK1	TB-50LS	发动机	4JK1	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2015	UC 系列	4JK1	TB-50LS	变速器	自动变速器	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2015	UC 系列	4JK1	TB-50LS	变速器	TCCM	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2015	UC 系列	4JK1	TB-50LS	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2015	UC 系列	4JK1	TB-50LS	车身	仪表	√					
车辆区域	马来西亚	1	2015	UC 系列	4JK1	TB-50LS	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2015	UC 系列	4JK1	TB-50LS	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2015	UC 系列	4JK1	TB-50LS	底盘	ABS/ESC	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2015	UC 系列	4JK1	MUA	发动机	4JK1	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2015	UC 系列	4JK1	MUA	变速器	TCCM	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2015	UC 系列	4JK1	MUA	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2015	UC 系列	4JK1	MUA	车身	仪表	√					
车辆区域	马来西亚	1	2015	UC 系列	4JK1	MUA	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2015	UC 系列	4JK1	MUA	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2015	UC 系列	4JK1	MUA	底盘	ABS/ESC	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2015	UC 系列	4JJ1	TB-50LS	发动机	4JJ1	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2015	UC 系列	4JJ1	TB-50LS	变速器	自动变速器	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2015	UC 系列	4JJ1	TB-50LS	变速器	TCCM	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2015	UC 系列	4JJ1	TB-50LS	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2015	UC 系列	4JJ1	TB-50LS	车身	仪表	√					
车辆区域	马来西亚	1	2015	UC 系列	4JJ1	TB-50LS	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2015	UC 系列	4JJ1	TB-50LS	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2015	UC 系列	4JJ1	TB-50LS	车身	被动进入和启动系统 (Push Type)	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2015	UC 系列	4JJ1	TB-50LS	底盘	ABS/ESC	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2014	N-系列	4JH1	MSB	发动机	4JH1	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2014	N-系列	4HK1 欧2/欧3	MYV	发动机	4HK1-TC	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2014	N-系列	4HK1 欧2/欧3	MYV	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		

车辆区域	马来西亚	1	2014	N-系列	4HK1 欧2/欧3	MYV	底盘	ABS/ASR	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2014	F&G 系列	4HK1	MZW	发动机	4HK1-TC	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2014	F&G 系列	4HK1	MZW	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2014	F&G 系列	4HK1	MZW	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2014	F&G 系列	4HK1	MZW	底盘	防抱死制动系统 6	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2014	F&G 系列	4HK1	MZW	底盘	ABS/ASR	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2014	F&G 系列	4HK1	MZW	信息	车速表控制装置	√			√		
车辆区域	马来西亚	1	2014	F&G 系列	6HK1	MZW	发动机	6HK1-TC	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2014	F&G 系列	6HK1	MZW	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2014	F&G 系列	6HK1	MZW	底盘	防抱死制动系统 6	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2014	F&G 系列	6HK1	MZW	底盘	ABS/ASR	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2014	F&G 系列	6HK1	MZW	信息	车速表控制装置	√			√		
车辆区域	马来西亚	1	2014	F&G 系列	6HK1	ZF9S1110	发动机	6HK1-TC	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2014	F&G 系列	6HK1	ZF9S1110	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2014	F&G 系列	6HK1	ZF9S1110	底盘	防抱死制动系统 6	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2014	F&G 系列	6HK1	ZF9S1110	底盘	ABS/ASR	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2014	F&G 系列	6HK1	ZF9S1110	信息	车速表控制装置	√			√		
车辆区域	马来西亚	1	2014	F&G 系列	6HK1	Fuller FS0-5206B	发动机	6HK1-TC	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2014	F&G 系列	6HK1	Fuller FS0-5206B	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2014	F&G 系列	6HK1	Fuller FS0-5206B	底盘	防抱死制动系统 6	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2014	F&G 系列	6HK1	Fuller FS0-5206B	底盘	ABS/ASR	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2014	F&G 系列	6HK1	Fuller FS0-5206B	信息	车速表控制装置	√			√		
车辆区域	马来西亚	1	2014	F&G 系列	6HK1	Allison 2500	发动机	6HK1-TC	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2014	F&G 系列	6HK1	Allison 2500	变速器	自动变速器(艾里逊)	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2014	F&G 系列	6HK1	Allison 2500	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2014	F&G 系列	6HK1	Allison 2500	底盘	防抱死制动系统 6	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2014	F&G 系列	6HK1	Allison 2500	底盘	ABS/ASR	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2014	F&G 系列	6HK1	Allison 2500	信息	车速表控制装置	√			√		
车辆区域	马来西亚	1	2013	N-系列	4JJ1 欧2/欧3	MYV	发动机	4JJ1-TC	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2013	N-系列	4JJ1 欧2/欧3	MYV	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2013	N-系列	4JJ1 欧2/欧3	MYV	底盘	ABS/ASR	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2013	N-系列	4HK1 欧2/欧3	MYV	发动机	4HK1-TC	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2013	N-系列	4HK1 欧2/欧3	MYV	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2013	N-系列	4HK1 欧2/欧3	MYV	底盘	ABS/ASR	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2013	TF 系列	4JA1	MUA	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2013	TF 系列	4JA1	MUA	车身	仪表	√					
车辆区域	马来西亚	1	2013	TF 系列	4JA1	MUA	底盘	ABS/ESC	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2013	TF 系列	4JA1	MSG	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2013	TF 系列	4JA1	MSG	车身	仪表	√					
车辆区域	马来西亚	1	2013	TF 系列	4JA1	MSG	底盘	ABS/ESC	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2013	TF 系列	4JJ1	MUX	发动机	4JJ1	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2013	TF 系列	4JJ1	MUX	变速器	TCCM	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2013	TF 系列	4JJ1	MUX	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2013	TF 系列	4JJ1	MUX	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2013	TF 系列	4JJ1	MUX	车身	仪表	√					
车辆区域	马来西亚	1	2013	TF 系列	4JJ1	MUX	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2013	TF 系列	4JJ1	MUX	底盘	ABS/ESC	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2013	TF 系列	4JJ1	TB-50LS	发动机	4JJ1	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2013	TF 系列	4JJ1	TB-50LS	变速器	自动变速器(爱信AW)	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2013	TF 系列	4JJ1	TB-50LS	变速器	TCCM	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2013	TF 系列	4JJ1	TB-50LS	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2013	TF 系列	4JJ1	TB-50LS	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2013	TF 系列	4JJ1	TB-50LS	车身	仪表	√					

车辆区域	马来西亚	1	2013	TF 系列	4JJ1	TB-50LS	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2013	TF 系列	4JJ1	TB-50LS	底盘	ABS/ESC	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2013	TF 系列	4JJ1	MUA	发动机	4JJ1	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2013	TF 系列	4JJ1	MUA	变速器	TCCM	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2013	TF 系列	4JJ1	MUA	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2013	TF 系列	4JJ1	MUA	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2013	TF 系列	4JJ1	MUA	车身	仪表	√					
车辆区域	马来西亚	1	2013	TF 系列	4JJ1	MUA	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2013	TF 系列	4JJ1	MUA	底盘	ABS/ESC	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2013	TF 系列	4JK1	MUA	发动机	4JK1	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2013	TF 系列	4JK1	MUA	变速器	TCCM	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2013	TF 系列	4JK1	MUA	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2013	TF 系列	4JK1	MUA	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2013	TF 系列	4JK1	MUA	车身	仪表	√					
车辆区域	马来西亚	1	2013	TF 系列	4JK1	MUA	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2013	TF 系列	4JK1	MUA	底盘	ABS/ESC	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2013	TF 系列	4JK1	TB-50LS	发动机	4JK1	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2013	TF 系列	4JK1	TB-50LS	变速器	自动变速器(爱信AW)	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2013	TF 系列	4JK1	TB-50LS	变速器	TCCM	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2013	TF 系列	4JK1	TB-50LS	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2013	TF 系列	4JK1	TB-50LS	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2013	TF 系列	4JK1	TB-50LS	车身	仪表	√					
车辆区域	马来西亚	1	2013	TF 系列	4JK1	TB-50LS	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2013	TF 系列	4JK1	TB-50LS	底盘	ABS/ESC	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2013	FXFYGX 系列	6UZ1	MAL	发动机	6UZ1	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2013	FXFYGX 系列	6UZ1	MAL	车身	安全气囊 SRS	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2013	FXFYGX 系列	6UZ1	MAL	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2013	FXFYGX 系列	6UZ1	MAL	底盘	防抱死制动系统 6	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2013	FXFYGX 系列	6UZ1	MAL	信息	车速表控制装置	√			√		
车辆区域	马来西亚	1	2013	FXFYGX 系列	6UZ1	MJT	发动机	6UZ1	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2013	FXFYGX 系列	6UZ1	MJT	车身	安全气囊 SRS	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2013	FXFYGX 系列	6UZ1	MJT	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2013	FXFYGX 系列	6UZ1	MJT	底盘	防抱死制动系统 6	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2013	FXFYGX 系列	6UZ1	MJT	信息	车速表控制装置	√			√		
车辆区域	马来西亚	1	2013	FXFYGX 系列	6UZ1	ZF9S1310	发动机	6UZ1	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2013	FXFYGX 系列	6UZ1	ZF9S1310	车身	安全气囊 SRS	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2013	FXFYGX 系列	6UZ1	ZF9S1310	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2013	FXFYGX 系列	6UZ1	ZF9S1310	底盘	防抱死制动系统 6	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2013	FXFYGX 系列	6UZ1	ZF9S1310	信息	车速表控制装置	√			√		
车辆区域	马来西亚	1	2013	F&G 系列	4HK1	MZW	发动机	4HK1-TC	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2013	F&G 系列	4HK1	MZW	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2013	F&G 系列	4HK1	MZW	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2013	F&G 系列	4HK1	MZW	底盘	防抱死制动系统 6	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2013	F&G 系列	4HK1	MZW	底盘	ABS/ASR	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2013	F&G 系列	4HK1	MZW	信息	车速表控制装置	√			√		
车辆区域	马来西亚	1	2013	F&G 系列	6HK1	MZW	发动机	6HK1-TC	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2013	F&G 系列	6HK1	MZW	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2013	F&G 系列	6HK1	MZW	底盘	防抱死制动系统 6	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2013	F&G 系列	6HK1	MZW	底盘	ABS/ASR	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2013	F&G 系列	6HK1	MZW	信息	车速表控制装置	√			√		
车辆区域	马来西亚	1	2013	F&G 系列	6HK1	Fuller FSO-5206B	发动机	6HK1-TC	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2013	F&G 系列	6HK1	Fuller FSO-5206B	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2013	F&G 系列	6HK1	Fuller FSO-5206B	底盘	防抱死制动系统 6	√	√	√	√		

车辆区域	马来西亚	1	2013	F&G 系列	6HK1	Fuller F50-5206B	底盘	ABS/ASR	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2013	F&G 系列	6HK1	Fuller F50-5206B	信息	车速表控制装置	√			√		
车辆区域	马来西亚	1	2013	F&G 系列	6HK1	ZF9S1110	发动机	6HK1-TC	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2013	F&G 系列	6HK1	ZF9S1110	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2013	F&G 系列	6HK1	ZF9S1110	底盘	防抱死制动系统 6	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2013	F&G 系列	6HK1	ZF9S1110	底盘	ABS/ASR	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2013	F&G 系列	6HK1	ZF9S1110	信息	车速表控制装置	√			√		
车辆区域	马来西亚	1	2013	F&G 系列	6HK1	Allison 2500	发动机	6HK1-TC	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2013	F&G 系列	6HK1	Allison 2500	变速器	自动变速器(艾里逊)	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2013	F&G 系列	6HK1	Allison 2500	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2013	F&G 系列	6HK1	Allison 2500	底盘	防抱死制动系统 6	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2013	F&G 系列	6HK1	Allison 2500	底盘	ABS/ASR	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2013	F&G 系列	6HK1	Allison 2500	信息	车速表控制装置	√			√		
车辆区域	马来西亚	1	2012	TF 系列	4JJ1	MUX	发动机	4JJ1	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2012	TF 系列	4JJ1	MUX	变速器	TCCM	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2012	TF 系列	4JJ1	MUX	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2012	TF 系列	4JJ1	MUX	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2012	TF 系列	4JJ1	MUX	车身	仪表	√					
车辆区域	马来西亚	1	2012	TF 系列	4JJ1	MUX	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2012	TF 系列	4JJ1	MUX	底盘	ABS/ESC	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2012	TF 系列	4JJ1	TB-50LS	发动机	4JJ1	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2012	TF 系列	4JJ1	TB-50LS	变速器	TCCM	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2012	TF 系列	4JJ1	TB-50LS	变速器	自动变速器	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2012	TF 系列	4JJ1	TB-50LS	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2012	TF 系列	4JJ1	TB-50LS	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2012	TF 系列	4JJ1	TB-50LS	车身	仪表	√					
车辆区域	马来西亚	1	2012	TF 系列	4JJ1	TB-50LS	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2012	TF 系列	4JJ1	TB-50LS	底盘	ABS/ESC	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2012	TF 系列	4JJ1	MUA	发动机	4JJ1	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2012	TF 系列	4JJ1	MUA	变速器	TCCM	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2012	TF 系列	4JJ1	MUA	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2012	TF 系列	4JJ1	MUA	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2012	TF 系列	4JJ1	MUA	车身	仪表	√					
车辆区域	马来西亚	1	2012	TF 系列	4JJ1	MUA	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2012	TF 系列	4JJ1	MUA	底盘	ABS/ESC	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2012	TF 系列	4JK1	TB-50LS	发动机	4JK1	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2012	TF 系列	4JK1	TB-50LS	变速器	TCCM	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2012	TF 系列	4JK1	TB-50LS	变速器	自动变速器	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2012	TF 系列	4JK1	TB-50LS	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2012	TF 系列	4JK1	TB-50LS	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2012	TF 系列	4JK1	TB-50LS	车身	仪表	√					
车辆区域	马来西亚	1	2012	TF 系列	4JK1	TB-50LS	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2012	TF 系列	4JK1	TB-50LS	底盘	ABS/ESC	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2012	TF 系列	4JK1	MUA	发动机	4JK1	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2012	TF 系列	4JK1	MUA	变速器	TCCM	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2012	TF 系列	4JK1	MUA	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2012	TF 系列	4JK1	MUA	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2012	TF 系列	4JK1	MUA	车身	仪表	√					
车辆区域	马来西亚	1	2012	TF 系列	4JK1	MUA	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2012	TF 系列	4JK1	MUA	底盘	ABS/ESC	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2012	TF 系列	4JA1	MSG	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚	1	2012	TF 系列	4JA1	MSG	车身	仪表	√					
车辆区域	马来西亚	1	2012	TF 系列	4JA1	MSG	底盘	ABS/ESC	√	√	√	√		

车辆区域	马来西亚 1	2012	TF 系列	4JA1	MUA	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆区域	马来西亚 1	2012	TF 系列	4JA1	MUA	车身	仪表	√					
车辆区域	马来西亚 1	2012	TF 系列	4JA1	MUA	底盘	ABS/ESC	√	√	√	√		
车辆区域	新加坡	2019	TF 系列	RZ4E	AWR6B45	发动机	智能电池系统	√	√	√			
车辆区域	新加坡	2019	TF 系列	RZ4E	AWR6B45	发动机	RZ4E	√	√	√	√		
车辆区域	新加坡	2019	TF 系列	RZ4E	AWR6B45	发动机	ISS/HSA (Ecostop/HSA/BLS/VCM)	√	√	√	√		
车辆区域	新加坡	2019	TF 系列	RZ4E	AWR6B45	变速器	自动变速器	√	√	√	√		
车辆区域	新加坡	2019	TF 系列	RZ4E	AWR6B45	变速器	TCCM	√	√	√	√		
车辆区域	新加坡	2019	TF 系列	RZ4E	AWR6B45	车身	仪表	√					
车辆区域	新加坡	2019	TF 系列	RZ4E	AWR6B45	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆区域	新加坡	2019	TF 系列	RZ4E	AWR6B45	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	新加坡	2019	TF 系列	RZ4E	AWR6B45	车身	安全气囊管理系统(电装)	√	√	√	√		
车辆区域	新加坡	2019	TF 系列	RZ4E	AWR6B45	车身	被动进入和启动系统(Push Type)	√	√	√	√		
车辆区域	新加坡	2019	TF 系列	RZ4E	AWR6B45	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆区域	新加坡	2019	TF 系列	RZ4E	AWR6B45	底盘	ABS/ESC	√	√	√	√		
车辆区域	新加坡	2019	TF 系列	RZ4E	MVL	发动机	智能电池系统	√	√	√			
车辆区域	新加坡	2019	TF 系列	RZ4E	MVL	发动机	RZ4E	√	√	√	√		
车辆区域	新加坡	2019	TF 系列	RZ4E	MVL	发动机	ISS/HSA (Ecostop/HSA/BLS/VCM)	√	√	√	√		
车辆区域	新加坡	2019	TF 系列	RZ4E	MVL	变速器	TCCM	√	√	√	√		
车辆区域	新加坡	2019	TF 系列	RZ4E	MVL	车身	仪表	√					
车辆区域	新加坡	2019	TF 系列	RZ4E	MVL	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆区域	新加坡	2019	TF 系列	RZ4E	MVL	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	新加坡	2019	TF 系列	RZ4E	MVL	车身	安全气囊管理系统(电装)	√	√	√	√		
车辆区域	新加坡	2019	TF 系列	RZ4E	MVL	车身	被动进入和启动系统(Push Type)	√	√	√	√		
车辆区域	新加坡	2019	TF 系列	RZ4E	MVL	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆区域	新加坡	2019	TF 系列	RZ4E	MVL	底盘	ABS/ESC	√	√	√	√		
车辆区域	新加坡	2018	N-系列	4HK1	MZZ	发动机	4HK1	√	√	√	√		
车辆区域	新加坡	2018	N-系列	4HK1	MZZ	发动机	尿素SCR	√	√	√	√		
车辆区域	新加坡	2018	N-系列	4HK1	MZZ	变速器	Smoother (MY)	√	√	√	√		
车辆区域	新加坡	2018	N-系列	4HK1	MZZ	车身	安全气囊管理系统(电装)	√	√	√	√		
车辆区域	新加坡	2018	N-系列	4HK1	MZZ	底盘	ABS/ESC	√	√	√	√		
车辆区域	新加坡	2018	N-系列	4HK1	MZZ	底盘	防抱死制动系统	√	√	√	√		
车辆区域	新加坡	2018	N-系列	4HK1	MZZ	底盘	防抱死制动系统 8		√	√	√		
车辆区域	新加坡	2018	N-系列	4HK1	MZZ	信息	MIMAMORI	√	√	√	√		
车辆区域	新加坡	2018	N-系列	4HK1	Smoother (MZZ)	发动机	4HK1	√	√	√	√		
车辆区域	新加坡	2018	N-系列	4HK1	Smoother (MZZ)	发动机	尿素SCR	√	√	√	√		
车辆区域	新加坡	2018	N-系列	4HK1	Smoother (MZZ)	变速器	Smoother (MY)	√	√	√	√		
车辆区域	新加坡	2018	N-系列	4HK1	Smoother (MZZ)	变速器	Smoother-Ex	√	√	√	√		
车辆区域	新加坡	2018	N-系列	4HK1	Smoother (MZZ)	车身	安全气囊管理系统(电装)	√	√	√	√		
车辆区域	新加坡	2018	N-系列	4HK1	Smoother (MZZ)	底盘	ABS/ESC	√	√	√	√		
车辆区域	新加坡	2018	N-系列	4HK1	Smoother (MZZ)	底盘	防抱死制动系统	√	√	√	√		
车辆区域	新加坡	2018	N-系列	4HK1	Smoother (MZZ)	底盘	防抱死制动系统 8		√	√	√		
车辆区域	新加坡	2018	N-系列	4HK1	Smoother (MZZ)	信息	MIMAMORI	√	√	√	√		
车辆区域	新加坡	2018	N-系列	4JJ1	MY	发动机	4JJ1-TC 尿素SCR	√	√	√	√		
车辆区域	新加坡	2018	N-系列	4JJ1	MY	变速器	Smoother (MY)	√	√	√	√		
车辆区域	新加坡	2018	N-系列	4JJ1	MY	车身	安全气囊管理系统(电装)	√	√	√	√		
车辆区域	新加坡	2018	N-系列	4JJ1	MY	底盘	ABS/ESC	√	√	√	√		
车辆区域	新加坡	2018	N-系列	4JJ1	MY	底盘	防抱死制动系统	√	√	√	√		
车辆区域	新加坡	2018	N-系列	4JJ1	MY	底盘	防抱死制动系统 8		√	√	√		
车辆区域	新加坡	2018	N-系列	4JJ1	MY	信息	MIMAMORI	√	√	√	√		
车辆区域	新加坡	2018	N-系列	4JJ1	Smoother (MY)	发动机	4JJ1-TC 尿素SCR	√	√	√	√		
车辆区域	新加坡	2018	N-系列	4JJ1	Smoother (MY)	变速器	Smoother (MY)	√	√	√	√		
车辆区域	新加坡	2018	N-系列	4JJ1	Smoother (MY)	变速器	Smoother-Ex	√	√	√	√		

车辆区域	新加坡	2018	N-系列	4JJ1	Smoother (MY)	车身	安全气囊管理系统(电装)	√	√	√	√		
车辆区域	新加坡	2018	N-系列	4JJ1	Smoother (MY)	底盘	ABS/ESC	√	√	√	√		
车辆区域	新加坡	2018	N-系列	4JJ1	Smoother (MY)	底盘	防抱死制动系统	√	√	√	√		
车辆区域	新加坡	2018	N-系列	4JJ1	Smoother (MY)	底盘	防抱死制动系统 8		√	√	√		
车辆区域	新加坡	2018	N-系列	4JJ1	Smoother (MY)	信息	MITAMORI	√	√	√	√		
车辆区域	新加坡	2018	N-系列	RZ4E	MVC	发动机	RZ4E	√	√	√	√		
车辆区域	新加坡	2018	N-系列	RZ4E	MVC	变速器	Smoother (MY)	√	√	√	√		
车辆区域	新加坡	2018	N-系列	RZ4E	MVC	车身	安全气囊管理系统(电装)	√	√	√	√		
车辆区域	新加坡	2018	N-系列	RZ4E	MVC	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆区域	新加坡	2018	N-系列	RZ4E	MVC	底盘	ABS/ESC	√	√	√	√		
车辆区域	新加坡	2018	N-系列	RZ4E	MVC	底盘	防抱死制动系统	√	√	√	√		
车辆区域	新加坡	2018	N-系列	RZ4E	MVC	底盘	防抱死制动系统 8		√	√	√		
车辆区域	新加坡	2018	N-系列	RZ4E	MVC	信息	MITAMORI	√	√	√	√		
车辆区域	新加坡	2018	F-系列	4HK1	MZW	发动机	4HK1	√	√	√	√		
车辆区域	新加坡	2018	F-系列	4HK1	MZW	发动机	尿素SCR	√	√	√	√		
车辆区域	新加坡	2018	F-系列	4HK1	MZW	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆区域	新加坡	2018	F-系列	4HK1	MZW	车身	安全气囊管理系统(电装)	√	√	√	√		
车辆区域	新加坡	2018	F-系列	4HK1	MZW	底盘	ABS/ASR ADVICS	√	√	√	√		
车辆区域	新加坡	2018	F-系列	4HK1	MZW	底盘	防抱死制动系统 8		√	√	√		
车辆区域	新加坡	2018	F-系列	4HK1	MZW	信息	MITAMORI	√	√	√	√		
车辆区域	新加坡	2018	F-系列	4HK1	MZW	信息	车速表控制装置(Stand-Alone)	√			√		
车辆区域	新加坡	2018	F-系列	4HK1	MZW	信息	车速表控制装置(内部车速表)	√			√		
车辆区域	新加坡	2018	F-系列	4HK1	Smoother (MZW)	发动机	4HK1	√	√	√	√		
车辆区域	新加坡	2018	F-系列	4HK1	Smoother (MZW)	发动机	尿素SCR	√	√	√	√		
车辆区域	新加坡	2018	F-系列	4HK1	Smoother (MZW)	变速器	Smoother (MZW)	√	√	√	√		
车辆区域	新加坡	2018	F-系列	4HK1	Smoother (MZW)	变速器	Smoother-Fx	√	√	√	√		
车辆区域	新加坡	2018	F-系列	4HK1	Smoother (MZW)	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆区域	新加坡	2018	F-系列	4HK1	Smoother (MZW)	车身	安全气囊管理系统(电装)	√	√	√	√		
车辆区域	新加坡	2018	F-系列	4HK1	Smoother (MZW)	底盘	ABS/ASR ADVICS	√	√	√	√		
车辆区域	新加坡	2018	F-系列	4HK1	Smoother (MZW)	底盘	防抱死制动系统 8		√	√	√		
车辆区域	新加坡	2018	F-系列	4HK1	Smoother (MZW)	信息	MITAMORI	√	√	√	√		
车辆区域	新加坡	2018	F-系列	4HK1	Smoother (MZW)	信息	车速表控制装置(Stand-Alone)	√			√		
车辆区域	新加坡	2018	F-系列	4HK1	Smoother (MZW)	信息	车速表控制装置(内部车速表)	√			√		
车辆区域	新加坡	2018	FXFYGX 系列	6UZ1	Allison 4430	发动机	6UZ1	√	√	√	√		
车辆区域	新加坡	2018	FXFYGX 系列	6UZ1	Allison 4430	发动机	尿素SCR	√	√	√	√		
车辆区域	新加坡	2018	FXFYGX 系列	6UZ1	Allison 4430	变速器	Allison 4430(Gen 5)	√	√	√	√		
车辆区域	新加坡	2018	FXFYGX 系列	6UZ1	Allison 4430	车身	安全气囊管理系统(电装)	√	√	√	√		
车辆区域	新加坡	2018	FXFYGX 系列	6UZ1	Allison 4430	底盘	防抱死制动系统 6	√	√	√	√		
车辆区域	新加坡	2018	FXFYGX 系列	6UZ1	Allison 4430	底盘	ABS6/IESC	√	√	√	√		
车辆区域	新加坡	2018	FXFYGX 系列	6UZ1	Allison 4430	信息	车速表控制装置(内部车速表)	√			√		
车辆区域	新加坡	2018	FXFYGX 系列	6UZ1	Allison 4430	信息	车速表控制装置(Stand-Alone)	√			√		
车辆区域	新加坡	2018	FXFYGX 系列	6UZ1	MJT	发动机	6UZ1	√	√	√	√		
车辆区域	新加坡	2018	FXFYGX 系列	6UZ1	MJT	发动机	尿素SCR	√	√	√	√		
车辆区域	新加坡	2018	FXFYGX 系列	6UZ1	MJT	车身	安全气囊管理系统(电装)	√	√	√	√		
车辆区域	新加坡	2018	FXFYGX 系列	6UZ1	MJT	底盘	防抱死制动系统 6	√	√	√	√		
车辆区域	新加坡	2018	FXFYGX 系列	6UZ1	MJT	底盘	ABS6/IESC	√	√	√	√		
车辆区域	新加坡	2018	FXFYGX 系列	6UZ1	MJT	信息	车速表控制装置(内部车速表)	√			√		
车辆区域	新加坡	2018	FXFYGX 系列	6UZ1	MJT	信息	车速表控制装置(Stand-Alone)	√			√		
车辆区域	新加坡	2018	FXFYGX 系列	6UZ1	MJT	信息	MITAMORI	√	√	√	√		
车辆区域	新加坡	2018	C&E 系列	6WG1	MJT	发动机	6WG1	√	√	√	√		
车辆区域	新加坡	2018	C&E 系列	6WG1	MJT	发动机	尿素SCR	√	√	√	√		
车辆区域	新加坡	2018	C&E 系列	6WG1	MIT	车身	安全气囊管理系统(电装)	√	√	√	√		

车辆区域	新加坡	2018	C&E 系列	6WG1	MJT	底盘	防抱死制动系统 6	√	√	√	√		
车辆区域	新加坡	2018	C&E 系列	6WG1	MJT	底盘	ABS6/IESC	√	√	√	√		
车辆区域	新加坡	2018	C&E 系列	6WG1	MJT	信息	车速表控制装置	√			√		
车辆区域	新加坡	2018	C&E 系列	6WG1	MJT	信息	MIMAMORI	√	√	√	√		
车辆区域	新加坡	2018	TF 系列	RZ4E	AWR6B45	发动机	RZ4E	√	√	√	√		
车辆区域	新加坡	2018	TF 系列	RZ4E	AWR6B45	发动机	怠速停止系统	√	√	√	√		
车辆区域	新加坡	2018	TF 系列	RZ4E	AWR6B45	发动机	智能电池系统	√	√	√			
车辆区域	新加坡	2018	TF 系列	RZ4E	AWR6B45	变速器	TCCM	√	√	√	√		
车辆区域	新加坡	2018	TF 系列	RZ4E	AWR6B45	变速器	自动变速器	√	√	√	√		
车辆区域	新加坡	2018	TF 系列	RZ4E	AWR6B45	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆区域	新加坡	2018	TF 系列	RZ4E	AWR6B45	车身	仪表	√					
车辆区域	新加坡	2018	TF 系列	RZ4E	AWR6B45	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆区域	新加坡	2018	TF 系列	RZ4E	AWR6B45	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	新加坡	2018	TF 系列	RZ4E	AWR6B45	车身	被动进入和启动系统(Push Type)	√	√	√	√		
车辆区域	新加坡	2018	TF 系列	RZ4E	AWR6B45	车身	安全气囊管理系统(电装)	√	√	√	√		
车辆区域	新加坡	2018	TF 系列	RZ4E	AWR6B45	底盘	ABS/ESC	√	√	√	√		
车辆区域	新加坡	2018	TF 系列	RZ4E	MVL	发动机	RZ4E	√	√	√	√		
车辆区域	新加坡	2018	TF 系列	RZ4E	MVL	发动机	怠速停止系统	√	√	√	√		
车辆区域	新加坡	2018	TF 系列	RZ4E	MVL	发动机	智能电池系统	√	√	√			
车辆区域	新加坡	2018	TF 系列	RZ4E	MVL	变速器	TCCM	√	√	√	√		
车辆区域	新加坡	2018	TF 系列	RZ4E	MVL	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆区域	新加坡	2018	TF 系列	RZ4E	MVL	车身	仪表	√					
车辆区域	新加坡	2018	TF 系列	RZ4E	MVL	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆区域	新加坡	2018	TF 系列	RZ4E	MVL	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	新加坡	2018	TF 系列	RZ4E	MVL	车身	被动进入和启动系统(Push Type)	√	√	√	√		
车辆区域	新加坡	2018	TF 系列	RZ4E	MVL	车身	安全气囊管理系统(电装)	√	√	√	√		
车辆区域	新加坡	2018	TF 系列	RZ4E	MVL	底盘	ABS/ESC	√	√	√	√		
车辆区域	新加坡	2018	LT 系列	6HK1	MAL	发动机	6HK1	√	√	√	√		
车辆区域	新加坡	2018	LT 系列	6HK1	MAL	发动机	尿素SCR	√	√	√	√		
车辆区域	新加坡	2018	LT 系列	6HK1	MAL	底盘	防抱死制动系统 8		√	√	√		
车辆区域	新加坡	2018	LT 系列	6HK1	MAL	信息	MIMAMORI	√	√	√	√		
车辆区域	新加坡	2018	LT 系列	6HK1	MAL	信息	车速表控制装置(Stand-Alone)	√			√		
车辆区域	新加坡	2018	LT 系列	6HK1	MAL	信息	CAN 转换器 (FMS)	√	√	√	√		
车辆区域	新加坡	2018	LT 系列	6HK1	T310	发动机	6HK1	√	√	√	√		
车辆区域	新加坡	2018	LT 系列	6HK1	T310	发动机	尿素SCR	√	√	√	√		
车辆区域	新加坡	2018	LT 系列	6HK1	T310	变速器	T310 (Gen 5)	√	√	√	√		
车辆区域	新加坡	2018	LT 系列	6HK1	T310	底盘	防抱死制动系统 8		√	√	√		
车辆区域	新加坡	2018	LT 系列	6HK1	T310	信息	CAN转换器(缓速器)	√	√	√	√		
车辆区域	新加坡	2018	LT 系列	6HK1	T310	信息	MIMAMORI	√	√	√	√		
车辆区域	新加坡	2018	LT 系列	6HK1	T310	信息	车速表控制装置(Stand-Alone)	√			√		
车辆区域	新加坡	2018	LT 系列	6HK1	T310	信息	CAN 转换器 (FMS)	√	√	√	√		
车辆区域	新加坡	2017	LT 系列	6HK1	MAL	发动机	6HK1	√	√	√	√		
车辆区域	新加坡	2017	LT 系列	6HK1	MAL	发动机	尿素SCR	√	√	√	√		
车辆区域	新加坡	2017	LT 系列	6HK1	MAL	底盘	防抱死制动系统 8		√	√	√		
车辆区域	新加坡	2017	LT 系列	6HK1	MAL	信息	MIMAMORI	√	√	√	√		
车辆区域	新加坡	2017	LT 系列	6HK1	MAL	信息	车速表控制装置(Stand-Alone)	√			√		
车辆区域	新加坡	2017	LT 系列	6HK1	MAL	信息	CAN 转换器 (FMS)	√	√	√	√		
车辆区域	新加坡	2017	LT 系列	6HK1	T310	发动机	6HK1	√	√	√	√		
车辆区域	新加坡	2017	LT 系列	6HK1	T310	发动机	尿素SCR	√	√	√	√		
车辆区域	新加坡	2017	LT 系列	6HK1	T310	变速器	T310 (Gen 5)	√	√	√	√		
车辆区域	新加坡	2017	LT 系列	6HK1	T310	底盘	防抱死制动系统 8		√	√	√		
车辆区域	新加坡	2017	LT 系列	6HK1	T310	信息	CAN转换器(缓速器)	√	√	√	√		
车辆区域	新加坡	2017	LT 系列	6HK1	T310	信息	MIMAMORI	√	√	√	√		

车辆区域	新加坡	2017	LT 系列	6HK1	T310	信息	车速表控制装置(Stand-Alone)	√			√		
车辆区域	新加坡	2017	LT 系列	6HK1	T310	信息	CAN 转换器 (FMS)	√	√	√	√		
车辆区域	新加坡	2016	C&E 系列	6WG1	MJT	发动机	6WG1	√	√	√	√		
车辆区域	新加坡	2016	C&E 系列	6WG1	MJT	底盘	防抱死制动系统 6	√	√	√	√		
车辆区域	新加坡	2016	C&E 系列	6WG1	MJT	底盘	空气悬挂	√	√	√	√		
车辆区域	新加坡	2016	C&E 系列	6WG1	MJT	信息	MMAMORI	√	√	√	√		
车辆区域	新加坡	2015	N-系列	4JJ1	TMM	发动机	4JJ1 Euro5	√	√	√	√		
车辆区域	新加坡	2015	N-系列	4JJ1	Smoother (MY)	发动机	4JJ1	√	√	√	√		
车辆区域	新加坡	2015	N-系列	4JJ1	Smoother (MY)	发动机	Ecotop	√	√	√			
车辆区域	新加坡	2015	N-系列	4JJ1	Smoother (MY)	发动机	Hybrid	√	√	√	√		
车辆区域	新加坡	2015	N-系列	4JJ1	Smoother (MY)	变速器	Smoother-Ex (MY)	√	√	√	√		
车辆区域	新加坡	2015	N-系列	4JJ1	Smoother (MY)	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆区域	新加坡	2015	N-系列	4JJ1	Smoother (MY)	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	新加坡	2015	N-系列	4JJ1	Smoother (MY)	车身	安全气囊管理系统(电装)	√	√	√	√		
车辆区域	新加坡	2015	N-系列	4JJ1	Smoother (MY)	底盘	防抱死制动系统	√	√	√	√		
车辆区域	新加坡	2015	N-系列	4JJ1	Smoother (MY)	底盘	HSA (ISS&HSA)	√	√	√			
车辆区域	新加坡	2015	N-系列	4JJ1	Smoother (MY)	底盘	转弯灯控制 (ISS&HSA)	√	√	√			
车辆区域	新加坡	2015	TF 系列	4JK1 (符合 IUPR) 自 2013 年 10 月制造	AY6	发动机	4JK1	√	√	√	√		
车辆区域	新加坡	2015	TF 系列	4JK1 (符合 IUPR) 自 2013 年 10 月制造	AY6	变速器	TCCM	√	√	√	√		
车辆区域	新加坡	2015	TF 系列	4JK1 (符合 IUPR) 自 2013 年 10 月制造	AY6	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆区域	新加坡	2015	TF 系列	4JK1 (符合 IUPR) 自 2013 年 10 月制造	AY6	车身	仪表	√					
车辆区域	新加坡	2015	TF 系列	4JK1 (符合 IUPR) 自 2013 年 10 月制造	AY6	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆区域	新加坡	2015	TF 系列	4JK1 (符合 IUPR) 自 2013 年 10 月制造	AY6	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	新加坡	2015	TF 系列	4JK1 (符合 IUPR) 自 2013 年 10 月制造	AY6	底盘	ABS/ESC	√	√	√	√		
车辆区域	新加坡	2015	TF 系列	4JK1 (符合 IUPR) 自 2013 年 10 月制造	TB-50LS	发动机	4JK1	√	√	√	√		
车辆区域	新加坡	2015	TF 系列	4JK1 (符合 IUPR) 自 2013 年 10 月制造	TB-50LS	变速器	自动变速器	√	√	√	√		
车辆区域	新加坡	2015	TF 系列	4JK1 (符合 IUPR) 自 2013 年 10 月制造	TB-50LS	变速器	TCCM	√	√	√	√		
车辆区域	新加坡	2015	TF 系列	4JK1 (符合 IUPR) 自 2013 年 10 月制造	TB-50LS	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆区域	新加坡	2015	TF 系列	4JK1 (符合 IUPR) 自 2013 年 10 月制造	TB-50LS	车身	仪表	√					
车辆区域	新加坡	2015	TF 系列	4JK1 (符合 IUPR) 自 2013 年 10 月制造	TB-50LS	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆区域	新加坡	2015	TF 系列	4JK1 (符合 IUPR) 自 2013 年 10 月制造	TB-50LS	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	新加坡	2015	TF 系列	4JK1 (符合 IUPR) 自 2013 年 10 月制造	TB-50LS	底盘	ABS/ESC	√	√	√	√		
车辆区域	新加坡	2014	N-系列	4HK1 欧5 带DPD	MY	发动机	4HK1-TC (C/Rail)	√	√	√	√		
车辆区域	新加坡	2014	N-系列	4HK1 欧5 带DPD	MY	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆区域	新加坡	2014	N-系列	4HK1 欧5 带DPD	MY	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	新加坡	2014	N-系列	4HK1 欧5 带DPD	MY	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆区域	新加坡	2014	N-系列	4HK1 欧5 带DPD	MY	底盘	ABS/ASR	√	√	√	√		
车辆区域	新加坡	2014	N-系列	4HK1 欧5 带DPD	MZZ	发动机	4HK1-TC (C/Rail)	√	√	√	√		
车辆区域	新加坡	2014	N-系列	4HK1 欧5 带DPD	MZZ	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆区域	新加坡	2014	N-系列	4HK1 欧5 带DPD	MZZ	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	新加坡	2014	N-系列	4HK1 欧5 带DPD	MZZ	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆区域	新加坡	2014	N-系列	4HK1 欧5 带DPD	MZZ	底盘	ABS/ASR	√	√	√	√		

车辆区域	新加坡	2014	N-系列	4HK1 (欧5 带DPD)	Smoother (MYT)	发动机	4HK1-TC (C/Rail)	√	√	√	√		
车辆区域	新加坡	2014	N-系列	4HK1 (欧5 带DPD)	Smoother (MYT)	变速器	Smoother-Ex	√	√	√	√		
车辆区域	新加坡	2014	N-系列	4HK1 (欧5 带DPD)	Smoother (MYT)	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆区域	新加坡	2014	N-系列	4HK1 (欧5 带DPD)	Smoother (MYT)	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	新加坡	2014	N-系列	4HK1 (欧5 带DPD)	Smoother (MYT)	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆区域	新加坡	2014	N-系列	4HK1 (欧5 带DPD)	Smoother (MYT)	底盘	ABS/ASR	√	√	√	√		
车辆区域	新加坡	2014	N-系列	4HK1 (欧5 带DPD)	Smoother (MZZ)	发动机	4HK1-TC (C/Rail)	√	√	√	√		
车辆区域	新加坡	2014	N-系列	4HK1 (欧5 带DPD)	Smoother (MZZ)	变速器	Smoother-Ex	√	√	√	√		
车辆区域	新加坡	2014	N-系列	4HK1 (欧5 带DPD)	Smoother (MZZ)	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆区域	新加坡	2014	N-系列	4HK1 (欧5 带DPD)	Smoother (MZZ)	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	新加坡	2014	N-系列	4HK1 (欧5 带DPD)	Smoother (MZZ)	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆区域	新加坡	2014	N-系列	4HK1 (欧5 带DPD)	Smoother (MZZ)	底盘	ABS/ASR	√	√	√	√		
车辆区域	新加坡	2014	F-系列	4HK1 (欧5 带DOC)	MZZ	发动机	4HK1-TC (C/Rail)	√	√	√	√		
车辆区域	新加坡	2014	F-系列	4HK1 (欧5 带DOC)	MZZ	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	新加坡	2014	F-系列	4HK1 (欧5 带DOC)	MZZ	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆区域	新加坡	2014	F-系列	4HK1 (欧5 带DOC)	MZZ	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆区域	新加坡	2014	F-系列	4HK1 (欧5 带DOC)	MZZ	底盘	防抱死制动系统 6	√	√	√	√		
车辆区域	新加坡	2014	F-系列	4HK1 (欧5 带DOC)	MZZ	底盘	ABS/ASR	√	√	√	√		
车辆区域	新加坡	2014	F-系列	4HK1 (欧5 带DOC)	MZZ	底盘	空气悬挂	√	√	√	√		
车辆区域	新加坡	2014	F-系列	4HK1 (欧5 带DOC)	MZZ	信息	车速表控制装置	√			√		
车辆区域	新加坡	2014	F-系列	4HK1 (欧5 带DOC)	Smoother (MZZ)	发动机	4HK1-TC (C/Rail)	√	√	√	√		
车辆区域	新加坡	2014	F-系列	4HK1 (欧5 带DOC)	Smoother (MZZ)	变速器	Smoother (MZZ)	√	√	√	√		
车辆区域	新加坡	2014	F-系列	4HK1 (欧5 带DOC)	Smoother (MZZ)	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	新加坡	2014	F-系列	4HK1 (欧5 带DOC)	Smoother (MZZ)	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆区域	新加坡	2014	F-系列	4HK1 (欧5 带DOC)	Smoother (MZZ)	底盘	防抱死制动系统 6	√	√	√	√		
车辆区域	新加坡	2014	F-系列	4HK1 (欧5 带DOC)	Smoother (MZZ)	底盘	ABS/ASR	√	√	√	√		
车辆区域	新加坡	2014	F-系列	4HK1 (欧5 带DOC)	Smoother (MZZ)	底盘	空气悬挂	√	√	√	√		
车辆区域	新加坡	2014	F-系列	4HK1 (欧5 带DOC)	Smoother (MZZ)	信息	车速表控制装置	√			√		
车辆区域	新加坡	2014	F-系列	6HK1 (欧5 带DOC)	Smoother (MZW)	发动机	6HK1-TC (C/Rail)	√	√	√	√		
车辆区域	新加坡	2014	F-系列	6HK1 (欧5 带DOC)	Smoother (MZW)	发动机	6HK1 (With DOC)	√	√	√	√		
车辆区域	新加坡	2014	F-系列	6HK1 (欧5 带DOC)	Smoother (MZW)	变速器	Smoother (MZW)	√	√	√	√		
车辆区域	新加坡	2014	F-系列	6HK1 (欧5 带DOC)	Smoother (MZW)	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	新加坡	2014	F-系列	6HK1 (欧5 带DOC)	Smoother (MZW)	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆区域	新加坡	2014	F-系列	6HK1 (欧5 带DOC)	Smoother (MZW)	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆区域	新加坡	2014	F-系列	6HK1 (欧5 带DOC)	Smoother (MZW)	底盘	防抱死制动系统 6	√	√	√	√		
车辆区域	新加坡	2014	F-系列	6HK1 (欧5 带DOC)	Smoother (MZW)	底盘	ABS/ASR	√	√	√	√		
车辆区域	新加坡	2014	F-系列	6HK1 (欧5 带DOC)	Smoother (MZW)	底盘	空气悬挂	√	√	√	√		
车辆区域	新加坡	2014	F-系列	6HK1 (欧5 带DOC)	Smoother (MZW)	信息	车速表控制装置	√			√		
车辆区域	新加坡	2014	F-系列	6HK1 (欧5 带DOC)	MZW	发动机	6HK1-TC (C/Rail)	√	√	√	√		
车辆区域	新加坡	2014	F-系列	6HK1 (欧5 带DOC)	MZW	发动机	6HK1 (With DOC)	√	√	√	√		
车辆区域	新加坡	2014	F-系列	6HK1 (欧5 带DOC)	MZW	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	新加坡	2014	F-系列	6HK1 (欧5 带DOC)	MZW	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆区域	新加坡	2014	F-系列	6HK1 (欧5 带DOC)	MZW	底盘	防抱死制动系统 6	√	√	√	√		
车辆区域	新加坡	2014	F-系列	6HK1 (欧5 带DOC)	MZW	底盘	ABS/ASR	√	√	√	√		
车辆区域	新加坡	2014	F-系列	6HK1 (欧5 带DOC)	MZW	底盘	空气悬挂	√	√	√	√		
车辆区域	新加坡	2014	F-系列	6HK1 (欧5 带DOC)	MZW	信息	车速表控制装置	√			√		
车辆区域	新加坡	2014	F-系列	6HK1 (欧5 带DOC)	Fuller-FS0-5206B	发动机	6HK1-TC (C/Rail)	√	√	√	√		
车辆区域	新加坡	2014	F-系列	6HK1 (欧5 带DOC)	Fuller-FS0-5206B	发动机	6HK1 (With DOC)	√	√	√	√		
车辆区域	新加坡	2014	F-系列	6HK1 (欧5 带DOC)	Fuller-FS0-5206B	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	新加坡	2014	F-系列	6HK1 (欧5 带DOC)	Fuller-FS0-5206B	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆区域	新加坡	2014	F-系列	6HK1 (欧5 带DOC)	Fuller-FS0-5206B	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆区域	新加坡	2014	F-系列	6HK1 (欧5 带DOC)	Fuller-FS0-5206B	底盘	防抱死制动系统 6	√	√	√	√		

车辆区域	新加坡	2014	F-系列	6HK1 (欧5 带DOC)	Fuller-FS0-5206B	底盘	ABS/ASR	√	√	√	√		
车辆区域	新加坡	2014	F-系列	6HK1 (欧5 带DOC)	Fuller-FS0-5206B	底盘	空气悬挂	√	√	√	√		
车辆区域	新加坡	2014	F-系列	6HK1 (欧5 带DOC)	Fuller-FS0-5206B	信息	车速表控制装置	√			√		
车辆区域	新加坡	2014	TF 系列	4JK1 制造至 2013 年 9 月	AY6	发动机	4JK1	√	√	√	√		
车辆区域	新加坡	2014	TF 系列	4JK1 制造至 2013 年 9 月	AY6	变速器	TCCM	√	√	√	√		
车辆区域	新加坡	2014	TF 系列	4JK1 制造至 2013 年 9 月	AY6	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆区域	新加坡	2014	TF 系列	4JK1 制造至 2013 年 9 月	AY6	车身	仪表	√					
车辆区域	新加坡	2014	TF 系列	4JK1 制造至 2013 年 9 月	AY6	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆区域	新加坡	2014	TF 系列	4JK1 制造至 2013 年 9 月	AY6	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	新加坡	2014	TF 系列	4JK1 制造至 2013 年 9 月	AY6	底盘	ABS/ESC	√	√	√	√		
车辆区域	新加坡	2014	TF 系列	4JK1 制造至 2013 年 9 月	TB-50LS	发动机	4JK1	√	√	√	√		
车辆区域	新加坡	2014	TF 系列	4JK1 制造至 2013 年 9 月	TB-50LS	变速器	自动变速器	√	√	√	√		
车辆区域	新加坡	2014	TF 系列	4JK1 制造至 2013 年 9 月	TB-50LS	变速器	TCCM	√	√	√	√		
车辆区域	新加坡	2014	TF 系列	4JK1 制造至 2013 年 9 月	TB-50LS	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆区域	新加坡	2014	TF 系列	4JK1 制造至 2013 年 9 月	TB-50LS	车身	仪表	√					
车辆区域	新加坡	2014	TF 系列	4JK1 制造至 2013 年 9 月	TB-50LS	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆区域	新加坡	2014	TF 系列	4JK1 制造至 2013 年 9 月	TB-50LS	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	新加坡	2014	TF 系列	4JK1 制造至 2013 年 9 月	TB-50LS	底盘	ABS/ESC	√	√	√	√		
车辆区域	新加坡	2014	TF 系列	4JK1 (符合 IUPR) 自 2013 年 10 月制造	AY6	发动机	4JK1	√	√	√	√		
车辆区域	新加坡	2014	TF 系列	4JK1 (符合 IUPR) 自 2013 年 10 月制造	AY6	变速器	TCCM	√	√	√	√		
车辆区域	新加坡	2014	TF 系列	4JK1 (符合 IUPR) 自 2013 年 10 月制造	AY6	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆区域	新加坡	2014	TF 系列	4JK1 (符合 IUPR) 自 2013 年 10 月制造	AY6	车身	仪表	√					
车辆区域	新加坡	2014	TF 系列	4JK1 (符合 IUPR) 自 2013 年 10 月制造	AY6	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆区域	新加坡	2014	TF 系列	4JK1 (符合 IUPR) 自 2013 年 10 月制造	AY6	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	新加坡	2014	TF 系列	4JK1 (符合 IUPR) 自 2013 年 10 月制造	AY6	底盘	ABS/ESC	√	√	√	√		
车辆区域	新加坡	2014	TF 系列	4JK1 (符合 IUPR) 自 2013 年 10 月制造	TB-50LS	发动机	4JK1	√	√	√	√		
车辆区域	新加坡	2014	TF 系列	4JK1 (符合 IUPR) 自 2013 年 10 月制造	TB-50LS	变速器	自动变速器	√	√	√	√		
车辆区域	新加坡	2014	TF 系列	4JK1 (符合 IUPR) 自 2013 年 10 月制造	TB-50LS	变速器	TCCM	√	√	√	√		
车辆区域	新加坡	2014	TF 系列	4JK1 (符合 IUPR) 自 2013 年 10 月制造	TB-50LS	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆区域	新加坡	2014	TF 系列	4JK1 (符合 IUPR) 自 2013 年 10 月制造	TB-50LS	车身	仪表	√					
车辆区域	新加坡	2014	TF 系列	4JK1 (符合 IUPR) 自 2013 年 10 月制造	TB-50LS	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆区域	新加坡	2014	TF 系列	4JK1 (符合 IUPR) 自 2013 年 10 月制造	TB-50LS	车身	车身控制模块	√	√	√	√		

车辆区域	新加坡	2014	TF 系列	4JK1 (符合 IUPR) 自 2013 年 10 月制造	TB-50LS	底盘	ABS/ESC	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	新加坡	2014	LT 系列	6HK1	MZW	发动机	6HK1	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	新加坡	2014	LT 系列	6HK1	MZW	底盘	防抱死制动系统 6	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	新加坡	2014	LT 系列	6HK1	MZW	信息	车速表控制装置	✓			✓		
车辆区域	新加坡	2014	LT 系列	6HK1	Smoother (MZW)	发动机	6HK1	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	新加坡	2014	LT 系列	6HK1	Smoother (MZW)	变速器	Smoother (MZW)	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	新加坡	2014	LT 系列	6HK1	Smoother (MZW)	底盘	防抱死制动系统 6	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	新加坡	2014	LT 系列	6HK1	Smoother (MZW)	信息	车速表控制装置	✓			✓		
车辆区域	新加坡	2013	N-系列	4JJ1 欧5 带DPD	MYV	发动机	4JJ1-TC (C/Rail)	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	新加坡	2013	N-系列	4JJ1 欧5 带DPD	MYV	车身	辅助充气约束系统	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	新加坡	2013	N-系列	4JJ1 欧5 带DPD	MYV	车身	防盗系统	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	新加坡	2013	N-系列	4JJ1 欧5 带DPD	MYV	底盘	ABS/ASR	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	新加坡	2013	N-系列	4JJ1 欧5 带DPD	Smoother (MYV)	发动机	4JJ1-TC (C/Rail)	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	新加坡	2013	N-系列	4JJ1 欧5 带DPD	Smoother (MYV)	变速器	Smoother-Ex	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	新加坡	2013	N-系列	4JJ1 欧5 带DPD	Smoother (MYV)	车身	辅助充气约束系统	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	新加坡	2013	N-系列	4JJ1 欧5 带DPD	Smoother (MYV)	车身	防盗系统	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	新加坡	2013	N-系列	4JJ1 欧5 带DPD	Smoother (MYV)	底盘	ABS/ASR	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	新加坡	2013	N-系列	4JJ1 欧4 带DOC	MYV	发动机	4JJ1-TC (C/Rail)	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	新加坡	2013	N-系列	4JJ1 欧4 带DOC	MYV	车身	辅助充气约束系统	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	新加坡	2013	N-系列	4JJ1 欧4 带DOC	MYV	底盘	防盗系统	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	新加坡	2013	N-系列	4JJ1 欧4 带DOC	MYV	底盘	ABS/ASR	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	新加坡	2013	N-系列	4JJ1 欧4 带DOC	Smoother (MYV)	发动机	4JJ1-TC (C/Rail)	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	新加坡	2013	N-系列	4JJ1 欧4 带DOC	Smoother (MYV)	变速器	Smoother-Ex	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	新加坡	2013	N-系列	4JJ1 欧4 带DOC	Smoother (MYV)	车身	辅助充气约束系统	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	新加坡	2013	N-系列	4JJ1 欧4 带DOC	Smoother (MYV)	车身	防盗系统	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	新加坡	2013	N-系列	4JJ1 欧4 带DOC	Smoother (MYV)	底盘	ABS/ASR	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	新加坡	2013	F-系列	4HK1 (欧4 带DOC)	MZZ	发动机	4HK1-TC (C/Rail)	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	新加坡	2013	F-系列	4HK1 (欧4 带DOC)	MZZ	发动机	4HK1-TC	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	新加坡	2013	F-系列	4HK1 (欧4 带DOC)	MZZ	车身	防盗系统	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	新加坡	2013	F-系列	4HK1 (欧4 带DOC)	MZZ	车身	车身控制模块	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	新加坡	2013	F-系列	4HK1 (欧4 带DOC)	MZZ	车身	辅助充气约束系统	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	新加坡	2013	F-系列	4HK1 (欧4 带DOC)	MZZ	底盘	防抱死制动系统 6	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	新加坡	2013	F-系列	4HK1 (欧4 带DOC)	MZZ	底盘	ABS/ASR	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	新加坡	2013	F-系列	4HK1 (欧4 带DOC)	MZZ	信息	车速表控制装置	✓			✓		
车辆区域	新加坡	2013	F-系列	4HK1 (欧4 带DOC)	MZW	发动机	4HK1-TC (C/Rail)	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	新加坡	2013	F-系列	4HK1 (欧4 带DOC)	MZW	发动机	4HK1-TC	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	新加坡	2013	F-系列	4HK1 (欧4 带DOC)	MZW	车身	防盗系统	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	新加坡	2013	F-系列	4HK1 (欧4 带DOC)	MZW	车身	车身控制模块	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	新加坡	2013	F-系列	4HK1 (欧4 带DOC)	MZW	车身	辅助充气约束系统	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	新加坡	2013	F-系列	4HK1 (欧4 带DOC)	MZW	底盘	防抱死制动系统 6	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	新加坡	2013	F-系列	4HK1 (欧4 带DOC)	MZW	底盘	ABS/ASR	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	新加坡	2013	F-系列	4HK1 (欧4 带DOC)	MZW	信息	车速表控制装置	✓			✓		
车辆区域	新加坡	2013	F-系列	6HK1 (欧4 带DOC)	MZW	发动机	6HK1-TC (C/Rail)	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	新加坡	2013	F-系列	6HK1 (欧4 带DOC)	MZW	车身	防盗系统	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	新加坡	2013	F-系列	6HK1 (欧4 带DOC)	MZW	车身	车身控制模块	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	新加坡	2013	F-系列	6HK1 (欧4 带DOC)	MZW	底盘	防抱死制动系统 6	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	新加坡	2013	F-系列	6HK1 (欧4 带DOC)	MZW	底盘	ABS/ASR	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	新加坡	2013	F-系列	6HK1 (欧4 带DOC)	MZW	信息	车速表控制装置	✓			✓		
车辆区域	新加坡	2013	F-系列	6HK1 (欧4 带DOC)	Fuller FSO-5206B	发动机	6HK1-TC (C/Rail)	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	新加坡	2013	F-系列	6HK1 (欧4 带DOC)	Fuller FSO-5206B	发动机	6HK1-TC	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	新加坡	2013	F-系列	6HK1 (欧4 带DOC)	Fuller FSO-5206B	车身	防盗系统	✓	✓	✓	✓		

车辆区域	新加坡	2013	F-系列	6HK1 (欧4 带DOC)	Fuller FSO-5206B	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	新加坡	2013	F-系列	6HK1 (欧4 带DOC)	Fuller FSO-5206B	底盘	防抱死制动系统 6	√	√	√	√		
车辆区域	新加坡	2013	F-系列	6HK1 (欧4 带DOC)	Fuller FSO-5206B	底盘	ABS/ASR	√	√	√	√		
车辆区域	新加坡	2013	F-系列	6HK1 (欧4 带DOC)	Fuller FSO-5206B	信息	车速表控制装置	√			√		
车辆区域	新加坡	2013	TF 系列	4JJ1	MUX	发动机	4JJ1	√	√	√	√		
车辆区域	新加坡	2013	TF 系列	4JJ1	MUX	变速器	TCCM	√	√	√	√		
车辆区域	新加坡	2013	TF 系列	4JJ1	MUX	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆区域	新加坡	2013	TF 系列	4JJ1	MUX	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆区域	新加坡	2013	TF 系列	4JJ1	MUX	车身	仪表	√					
车辆区域	新加坡	2013	TF 系列	4JJ1	MUX	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	新加坡	2013	TF 系列	4JJ1	MUX	底盘	ABS/ESC	√	√	√	√		
车辆区域	新加坡	2013	TF 系列	4JJ1	TB-50LS	发动机	4JJ1	√	√	√	√		
车辆区域	新加坡	2013	TF 系列	4JJ1	TB-50LS	变速器	自动变速器(爱信AW)	√	√	√	√		
车辆区域	新加坡	2013	TF 系列	4JJ1	TB-50LS	变速器	TCCM	√	√	√	√		
车辆区域	新加坡	2013	TF 系列	4JJ1	TB-50LS	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆区域	新加坡	2013	TF 系列	4JJ1	TB-50LS	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆区域	新加坡	2013	TF 系列	4JJ1	TB-50LS	车身	仪表	√					
车辆区域	新加坡	2013	TF 系列	4JJ1	TB-50LS	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	新加坡	2013	TF 系列	4JJ1	TB-50LS	底盘	ABS/ESC	√	√	√	√		
车辆区域	新加坡	2013	FXFYGX 系列	6UZ1	ZF9S1310	发动机	6UZ1	√	√	√	√		
车辆区域	新加坡	2013	FXFYGX 系列	6UZ1	ZF9S1310	车身	安全气囊 SRS	√	√	√	√		
车辆区域	新加坡	2013	FXFYGX 系列	6UZ1	ZF9S1310	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	新加坡	2013	FXFYGX 系列	6UZ1	ZF9S1310	底盘	防抱死制动系统 6	√	√	√	√		
车辆区域	新加坡	2013	FXFYGX 系列	6UZ1	ZF9S1310	信息	车速表控制装置	√			√		
车辆区域	新加坡	2013	FXFYGX 系列	6UZ1	MAL	发动机	6UZ1	√	√	√	√		
车辆区域	新加坡	2013	FXFYGX 系列	6UZ1	MAL	车身	安全气囊 SRS	√	√	√	√		
车辆区域	新加坡	2013	FXFYGX 系列	6UZ1	MAL	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	新加坡	2013	FXFYGX 系列	6UZ1	MAL	底盘	防抱死制动系统 6	√	√	√	√		
车辆区域	新加坡	2013	FXFYGX 系列	6UZ1	MAL	信息	车速表控制装置	√			√		
车辆区域	新加坡	2013	FXFYGX 系列	6UZ1	MJT	发动机	6UZ1	√	√	√	√		
车辆区域	新加坡	2013	FXFYGX 系列	6UZ1	MJT	车身	安全气囊 SRS	√	√	√	√		
车辆区域	新加坡	2013	FXFYGX 系列	6UZ1	MJT	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	新加坡	2013	FXFYGX 系列	6UZ1	MJT	底盘	防抱死制动系统 6	√	√	√	√		
车辆区域	新加坡	2013	FXFYGX 系列	6UZ1	MJT	信息	车速表控制装置	√			√		
车辆区域	新加坡	2013	FXFYGX 系列	6UZ1	Allison 4430	发动机	6UZ1	√	√	√	√		
车辆区域	新加坡	2013	FXFYGX 系列	6UZ1	Allison 4430	变速器	自动变速器(艾里逊)	√	√	√	√		
车辆区域	新加坡	2013	FXFYGX 系列	6UZ1	Allison 4430	变速器	Allison 4430(Gen 5)	√	√	√	√		
车辆区域	新加坡	2013	FXFYGX 系列	6UZ1	Allison 4430	车身	安全气囊 SRS	√	√	√	√		
车辆区域	新加坡	2013	FXFYGX 系列	6UZ1	Allison 4430	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	新加坡	2013	FXFYGX 系列	6UZ1	Allison 4430	底盘	防抱死制动系统 6	√	√	√	√		
车辆区域	新加坡	2013	FXFYGX 系列	6UZ1	Allison 4430	信息	车速表控制装置	√			√		
车辆区域	新加坡	2013	C&E 系列	6WG1	MJT	发动机	6WG1	√	√	√	√		
车辆区域	新加坡	2013	C&E 系列	6WG1	MJT	车身	安全气囊管理系统(电装)	√	√	√	√		
车辆区域	新加坡	2013	C&E 系列	6WG1	MJT	底盘	防抱死制动系统 6	√	√	√	√		
车辆区域	新加坡	2013	C&E 系列	6WG1	MJT	底盘	空气悬挂	√	√	√	√		
车辆区域	新加坡	2013	C&E 系列	6WG1	MJT	信息	MTMAMORI	√	√	√	√		
车辆区域	新加坡	2012	N-系列	4JJ1 欧5 带DPD	MYY	发动机	4JJ1-TC (C/Rail)	√	√	√	√		
车辆区域	新加坡	2012	N-系列	4JJ1 欧5 带DPD	MYY	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆区域	新加坡	2012	N-系列	4JJ1 欧5 带DPD	MYY	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆区域	新加坡	2012	N-系列	4JJ1 欧5 带DPD	MYY	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	新加坡	2012	N-系列	4JJ1 欧5 带DPD	MYY	底盘	ABS/ASR	√	√	√	√		
车辆区域	新加坡	2012	N-系列	4JJ1 欧5 带DPD	MYY	底盘	防抱死制动系统	√	√	√	√		
车辆区域	新加坡	2012	N-系列	4JJ1 欧5 带DPD	MYY	底盘	ABS/ESC	√	√	√	√		

车辆区域	新加坡	2012	N-系列	4HK1 (欧4 带DOC)	MYV	发动机	4HK1-TC (C/Rail)	√	√	√	√		
车辆区域	新加坡	2012	N-系列	4HK1 (欧4 带DOC)	MYV	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆区域	新加坡	2012	N-系列	4HK1 (欧4 带DOC)	MYV	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆区域	新加坡	2012	N-系列	4HK1 (欧4 带DOC)	MYV	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	新加坡	2012	N-系列	4HK1 (欧4 带DOC)	MYV	底盘	ABS/ASR	√	√	√	√		
车辆区域	新加坡	2012	N-系列	4HK1 (欧4 带DOC)	MZZ	发动机	4HK1-TC (C/Rail)	√	√	√	√		
车辆区域	新加坡	2012	N-系列	4HK1 (欧4 带DOC)	MZZ	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆区域	新加坡	2012	N-系列	4HK1 (欧4 带DOC)	MZZ	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆区域	新加坡	2012	N-系列	4HK1 (欧4 带DOC)	MZZ	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	新加坡	2012	N-系列	4HK1 (欧4 带DOC)	MZZ	底盘	ABS/ASR	√	√	√	√		
车辆区域	新加坡	2012	N-系列	4JJ1	TMM	发动机	4JJ1-TC	√	√	√	√		
车辆区域	新加坡	2012	N-系列	4JJ1	TMM	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆区域	新加坡	2012	F-系列	4HK1 (欧4 带DOC)	MZZ	发动机	4HK1-TC (C/Rail)	√	√	√	√		
车辆区域	新加坡	2012	F-系列	4HK1 (欧4 带DOC)	MZZ	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆区域	新加坡	2012	F-系列	4HK1 (欧4 带DOC)	MZZ	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	新加坡	2012	F-系列	4HK1 (欧4 带DOC)	MZZ	底盘	防抱死制动系统 6	√	√	√	√		
车辆区域	新加坡	2012	F-系列	4HK1 (欧4 带DOC)	MZZ	底盘	ABS/ASR ADVICS	√	√	√	√		
车辆区域	新加坡	2012	F-系列	4HK1 (欧4 带DOC)	MZZ	底盘	空气悬挂	√	√	√	√		
车辆区域	新加坡	2012	F-系列	4HK1 (欧4 带DOC)	MZZ	信息	车速表控制装置	√			√		
车辆区域	新加坡	2012	F-系列	6HK1 (欧4 带DOC)	Fuller FSO-5206B	发动机	6HK1-TC (C/Rail)	√	√	√	√		
车辆区域	新加坡	2012	F-系列	6HK1 (欧4 带DOC)	Fuller FSO-5206B	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆区域	新加坡	2012	F-系列	6HK1 (欧4 带DOC)	Fuller FSO-5206B	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆区域	新加坡	2012	F-系列	6HK1 (欧4 带DOC)	Fuller FSO-5206B	底盘	防抱死制动系统 6	√	√	√	√		
车辆区域	新加坡	2012	F-系列	6HK1 (欧4 带DOC)	Fuller FSO-5206B	底盘	空气悬挂	√	√	√	√		
车辆区域	新加坡	2012	F-系列	6HK1 (欧4 带DOC)	Fuller FSO-5206B	底盘	ABS/ASR	√	√	√	√		
车辆区域	新加坡	2012	F-系列	6HK1 (欧4 带DOC)	Fuller FSO-5206B	信息	车速表控制装置	√			√		
车辆区域	新加坡	2012	F-系列	6HK1 (欧4 带DOC)	MZW	发动机	6HK1-TC (C/Rail)	√	√	√	√		
车辆区域	新加坡	2012	F-系列	6HK1 (欧4 带DOC)	MZW	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆区域	新加坡	2012	F-系列	6HK1 (欧4 带DOC)	MZW	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆区域	新加坡	2012	F-系列	6HK1 (欧4 带DOC)	MZW	底盘	防抱死制动系统 6	√	√	√	√		
车辆区域	新加坡	2012	F-系列	6HK1 (欧4 带DOC)	MZW	底盘	空气悬挂	√	√	√	√		
车辆区域	新加坡	2012	F-系列	6HK1 (欧4 带DOC)	MZW	底盘	ABS/ASR	√	√	√	√		
车辆区域	新加坡	2012	F-系列	6HK1 (欧4 带DOC)	MZW	信息	车速表控制装置	√			√		
车辆区域	新加坡	2012	TF 系列	4JJ1	MUX	发动机	4JJ1	√	√	√	√		
车辆区域	新加坡	2012	TF 系列	4JJ1	MUX	变速器	TCCM	√	√	√	√		
车辆区域	新加坡	2012	TF 系列	4JJ1	MUX	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	新加坡	2012	TF 系列	4JJ1	MUX	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆区域	新加坡	2012	TF 系列	4JJ1	MUX	车身	仪表	√					
车辆区域	新加坡	2012	TF 系列	4JJ1	MUX	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆区域	新加坡	2012	TF 系列	4JJ1	MUX	底盘	ABS/ESC	√	√	√	√		
车辆区域	新加坡	2012	TF 系列	4JJ1	TB-50LS	发动机	4JJ1	√	√	√	√		
车辆区域	新加坡	2012	TF 系列	4JJ1	TB-50LS	变速器	TCCM	√	√	√	√		
车辆区域	新加坡	2012	TF 系列	4JJ1	TB-50LS	变速器	自动变速器	√	√	√	√		
车辆区域	新加坡	2012	TF 系列	4JJ1	TB-50LS	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	新加坡	2012	TF 系列	4JJ1	TB-50LS	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆区域	新加坡	2012	TF 系列	4JJ1	TB-50LS	车身	仪表	√					
车辆区域	新加坡	2012	TF 系列	4JJ1	TB-50LS	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆区域	新加坡	2012	TF 系列	4JJ1	TB-50LS	底盘	ABS/ESC	√	√	√	√		
车辆区域	新加坡	2011	F-系列	4HK1 (欧4 带DOC)	MZZ	发动机	4HK1-TC (C/Rail)	√	√	√	√		
车辆区域	新加坡	2011	F-系列	4HK1 (欧4 带DOC)	MZZ	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆区域	新加坡	2011	F-系列	4HK1 (欧4 带DOC)	MZZ	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	新加坡	2011	F-系列	4HK1 (欧4 带DOC)	MZZ	底盘	防抱死制动系统 6	√	√	√	√		
车辆区域	新加坡	2011	F-系列	4HK1 (欧4 带DOC)	MZZ	底盘	ABS/ASR ADVICS	√	√	√	√		

车辆区域	新加坡	2011	F-系列	4HK1 (欧4 带DOC)	MZZ	底盘	空气悬挂	√	√	√	√		
车辆区域	新加坡	2011	F-系列	4HK1 (欧4 带DOC)	MZZ	信息	车速表控制装置	√			√		
车辆区域	新加坡	2011	F-系列	6HK1 (欧4 带DOC)	Fuller FSO-5206B	发动机	6HK1-TC (C/Rail)	√	√	√	√		
车辆区域	新加坡	2011	F-系列	6HK1 (欧4 带DOC)	Fuller FSO-5206B	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆区域	新加坡	2011	F-系列	6HK1 (欧4 带DOC)	Fuller FSO-5206B	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆区域	新加坡	2011	F-系列	6HK1 (欧4 带DOC)	Fuller FSO-5206B	底盘	防抱死制动系统 6	√	√	√	√		
车辆区域	新加坡	2011	F-系列	6HK1 (欧4 带DOC)	Fuller FSO-5206B	底盘	空气悬挂	√	√	√	√		
车辆区域	新加坡	2011	F-系列	6HK1 (欧4 带DOC)	Fuller FSO-5206B	底盘	ABS/ASR	√	√	√	√		
车辆区域	新加坡	2011	F-系列	6HK1 (欧4 带DOC)	Fuller FSO-5206B	信息	车速表控制装置	√			√		
车辆区域	新加坡	2011	F-系列	6HK1 (欧4 带DOC)	MZW	发动机	6HK1-TC (C/Rail)	√	√	√	√		
车辆区域	新加坡	2011	F-系列	6HK1 (欧4 带DOC)	MZW	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆区域	新加坡	2011	F-系列	6HK1 (欧4 带DOC)	MZW	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆区域	新加坡	2011	F-系列	6HK1 (欧4 带DOC)	MZW	底盘	防抱死制动系统 6	√	√	√	√		
车辆区域	新加坡	2011	F-系列	6HK1 (欧4 带DOC)	MZW	底盘	空气悬挂	√	√	√	√		
车辆区域	新加坡	2011	F-系列	6HK1 (欧4 带DOC)	MZW	底盘	ABS/ASR	√	√	√	√		
车辆区域	新加坡	2011	F-系列	6HK1 (欧4 带DOC)	MZW	信息	车速表控制装置	√			√		
车辆区域	新加坡	2011	NJR	4JJ1	Smoother (MY)	发动机	4JJ1-TC (C/Rail PNLT)	√	√		√		
车辆区域	新加坡	2011	NJR	4JJ1	Smoother (MY)	发动机	怠速停止 (BCM)	√			√		
车辆区域	新加坡	2011	NJR	4JJ1	Smoother (MY)	变速器	Smoother-Ex (MY)	√	√	√	√		
车辆区域	新加坡	2011	NJR	4JJ1	Smoother (MY)	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	新加坡	2011	NJR	4JJ1	Smoother (MY)	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆区域	新加坡	2011	NJR	4JJ1	Smoother (MY)	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆区域	新加坡	2011	NJR	4JJ1	Smoother (MY)	底盘	防抱死制动系统	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2019	TF 系列	4JK1	MUA	发动机	4JK1	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2019	TF 系列	4JK1	MUA	变速器	TCCM	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2019	TF 系列	4JK1	MUA	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2019	TF 系列	4JK1	MUA	车身	仪表	√					
车辆区域	越南 1	2019	TF 系列	4JK1	MUA	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2019	TF 系列	4JK1	MUA	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2019	TF 系列	4JK1	MUA	车身	被动进入和启动系统(Push Type)	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2019	TF 系列	4JK1	MUA	底盘	ABS/ESC	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2019	TF 系列	4JK1	MUA	底盘	胎压监测系统	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2019	TF 系列	4JK1	AY6	发动机	4JK1	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2019	TF 系列	4JK1	AY6	变速器	TCCM	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2019	TF 系列	4JK1	AY6	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2019	TF 系列	4JK1	AY6	车身	仪表	√					
车辆区域	越南 1	2019	TF 系列	4JK1	AY6	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2019	TF 系列	4JK1	AY6	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2019	TF 系列	4JK1	AY6	车身	被动进入和启动系统(Push Type)	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2019	TF 系列	4JK1	AY6	底盘	ABS/ESC	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2019	TF 系列	4JK1	AY6	底盘	胎压监测系统	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2019	TF 系列	4JK1	TB-50LS	发动机	4JK1	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2019	TF 系列	4JK1	TB-50LS	变速器	自动变速器	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2019	TF 系列	4JK1	TB-50LS	变速器	TCCM	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2019	TF 系列	4JK1	TB-50LS	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2019	TF 系列	4JK1	TB-50LS	车身	仪表	√					
车辆区域	越南 1	2019	TF 系列	4JK1	TB-50LS	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2019	TF 系列	4JK1	TB-50LS	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2019	TF 系列	4JK1	TB-50LS	车身	被动进入和启动系统(Push Type)	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2019	TF 系列	4JK1	TB-50LS	底盘	ABS/ESC	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2019	TF 系列	4JK1	TB-50LS	底盘	胎压监测系统	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2019	TF 系列	4JA1	MSG	车身	仪表	√					
车辆区域	越南 1	2019	TF 系列	4TA1	MSG	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		

车辆区域	越南 1	2019	TF 系列	4JA1	MSG	底盘	ABS/ESC	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2019	TF 系列	4JA1	MSG	底盘	胎压监测系统	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2019	TF 系列	4JA1	MUA	车身	仪表	√					
车辆区域	越南 1	2019	TF 系列	4JA1	MUA	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2019	TF 系列	4JA1	MUA	底盘	ABS/ESC	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2019	TF 系列	4JA1	MUA	底盘	胎压监测系统	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2019	TF 系列	4JJ1	MUX	发动机	4JJ1	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2019	TF 系列	4JJ1	MUX	变速器	TCCM	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2019	TF 系列	4JJ1	MUX	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2019	TF 系列	4JJ1	MUX	车身	仪表	√					
车辆区域	越南 1	2019	TF 系列	4JJ1	MUX	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2019	TF 系列	4JJ1	MUX	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2019	TF 系列	4JJ1	MUX	车身	被动进入和启动系统(Push Type)	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2019	TF 系列	4JJ1	MUX	底盘	ABS/ESC	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2019	TF 系列	4JJ1	MUX	底盘	胎压监测系统	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2019	TF 系列	4JJ1	AWR6B45	发动机	4JJ1	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2019	TF 系列	4JJ1	AWR6B45	变速器	自动变速器	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2019	TF 系列	4JJ1	AWR6B45	变速器	TCCM	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2019	TF 系列	4JJ1	AWR6B45	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2019	TF 系列	4JJ1	AWR6B45	车身	仪表	√					
车辆区域	越南 1	2019	TF 系列	4JJ1	AWR6B45	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2019	TF 系列	4JJ1	AWR6B45	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2019	TF 系列	4JJ1	AWR6B45	车身	被动进入和启动系统(Push Type)	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2019	TF 系列	4JJ1	AWR6B45	底盘	ABS/ESC	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2019	TF 系列	4JJ1	AWR6B45	底盘	胎压监测系统	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2019	TF 系列	4JJ1	MVL	发动机	4JJ1	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2019	TF 系列	4JJ1	MVL	变速器	TCCM	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2019	TF 系列	4JJ1	MVL	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2019	TF 系列	4JJ1	MVL	车身	仪表	√					
车辆区域	越南 1	2019	TF 系列	4JJ1	MVL	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2019	TF 系列	4JJ1	MVL	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2019	TF 系列	4JJ1	MVL	车身	被动进入和启动系统(Push Type)	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2019	TF 系列	4JJ1	MVL	底盘	ABS/ESC	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2019	TF 系列	4JJ1	MVL	底盘	胎压监测系统	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2019	TF 系列	4JJ1	TB-50LS	发动机	4JJ1	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2019	TF 系列	4JJ1	TB-50LS	变速器	自动变速器	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2019	TF 系列	4JJ1	TB-50LS	变速器	TCCM	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2019	TF 系列	4JJ1	TB-50LS	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2019	TF 系列	4JJ1	TB-50LS	车身	仪表	√					
车辆区域	越南 1	2019	TF 系列	4JJ1	TB-50LS	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2019	TF 系列	4JJ1	TB-50LS	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2019	TF 系列	4JJ1	TB-50LS	车身	被动进入和启动系统(Push Type)	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2019	TF 系列	4JJ1	TB-50LS	底盘	ABS/ESC	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2019	TF 系列	4JJ1	TB-50LS	底盘	胎压监测系统	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2019	TF 系列	RZ4E	MVL	发动机	RZ4E	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2019	TF 系列	RZ4E	MVL	发动机	智能电池系统	√	√	√			
车辆区域	越南 1	2019	TF 系列	RZ4E	MVL	变速器	TCCM	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2019	TF 系列	RZ4E	MVL	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2019	TF 系列	RZ4E	MVL	车身	仪表	√					
车辆区域	越南 1	2019	TF 系列	RZ4E	MVL	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2019	TF 系列	RZ4E	MVL	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2019	TF 系列	RZ4E	MVL	车身	被动进入和启动系统(Push Type)	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2019	TF 系列	RZ4E	MVL	底盘	ABS/ESC	√	√	√	√		

车辆区域	越南 1	2019	TF 系列	RZ4E	MVL	底盘	胎压监测系统	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2019	TF 系列	RZ4E	AWR6B45	发动机	RZ4E	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2019	TF 系列	RZ4E	AWR6B45	发动机	智能电池系统	√	√	√			
车辆区域	越南 1	2019	TF 系列	RZ4E	AWR6B45	变速器	自动变速器	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2019	TF 系列	RZ4E	AWR6B45	变速器	TCCM	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2019	TF 系列	RZ4E	AWR6B45	车身	仪表	√					
车辆区域	越南 1	2019	TF 系列	RZ4E	AWR6B45	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2019	TF 系列	RZ4E	AWR6B45	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2019	TF 系列	RZ4E	AWR6B45	车身	安全气囊管理系统(电装)	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2019	TF 系列	RZ4E	AWR6B45	车身	被动进入和启动系统(Push Type)	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2019	TF 系列	RZ4E	AWR6B45	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2019	TF 系列	RZ4E	AWR6B45	底盘	ABS/ESC	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2019	TF 系列	RZ4E	AWR6B45	底盘	胎压监测系统	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2019	UC 系列	4JJ1	AWR6B45	发动机	4JJ1	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2019	UC 系列	4JJ1	AWR6B45	变速器	自动变速器	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2019	UC 系列	4JJ1	AWR6B45	变速器	TCCM	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2019	UC 系列	4JJ1	AWR6B45	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2019	UC 系列	4JJ1	AWR6B45	车身	仪表	√					
车辆区域	越南 1	2019	UC 系列	4JJ1	AWR6B45	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2019	UC 系列	4JJ1	AWR6B45	车身	被动进入和启动系统(Push Type)	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2019	UC 系列	4JJ1	AWR6B45	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2019	UC 系列	4JJ1	AWR6B45	车身	大灯自动调平	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2019	UC 系列	4JJ1	AWR6B45	车身	安全气囊管理系统(电装)	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2019	UC 系列	4JJ1	AWR6B45	底盘	ABS/ESC	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2019	UC 系列	4JJ1	AWR6B45	底盘	胎压监测系统	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2019	UC 系列	4JJ1	MVL	发动机	4JJ1	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2019	UC 系列	4JJ1	MVL	变速器	TCCM	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2019	UC 系列	4JJ1	MVL	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2019	UC 系列	4JJ1	MVL	车身	仪表	√					
车辆区域	越南 1	2019	UC 系列	4JJ1	MVL	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2019	UC 系列	4JJ1	MVL	车身	被动进入和启动系统(Push Type)	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2019	UC 系列	4JJ1	MVL	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2019	UC 系列	4JJ1	MVL	车身	大灯自动调平	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2019	UC 系列	4JJ1	MVL	车身	安全气囊管理系统(电装)	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2019	UC 系列	4JJ1	MVL	底盘	ABS/ESC	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2019	UC 系列	4JJ1	MVL	底盘	胎压监测系统	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2019	UC 系列	4JJ1	TB-50LS	发动机	4JJ1	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2019	UC 系列	4JJ1	TB-50LS	变速器	自动变速器	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2019	UC 系列	4JJ1	TB-50LS	变速器	TCCM	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2019	UC 系列	4JJ1	TB-50LS	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2019	UC 系列	4JJ1	TB-50LS	车身	仪表	√					
车辆区域	越南 1	2019	UC 系列	4JJ1	TB-50LS	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2019	UC 系列	4JJ1	TB-50LS	车身	被动进入和启动系统(Push Type)	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2019	UC 系列	4JJ1	TB-50LS	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2019	UC 系列	4JJ1	TB-50LS	车身	大灯自动调平	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2019	UC 系列	4JJ1	TB-50LS	车身	安全气囊管理系统(电装)	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2019	UC 系列	4JJ1	TB-50LS	底盘	ABS/ESC	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2019	UC 系列	4JJ1	TB-50LS	底盘	胎压监测系统	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2019	UC 系列	4JK1	MUA	发动机	4JK1	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2019	UC 系列	4JK1	MUA	变速器	TCCM	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2019	UC 系列	4JK1	MUA	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2019	UC 系列	4JK1	MUA	车身	仪表	√					
车辆区域	越南 1	2019	UC 系列	4JK1	MUA	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		

车辆区域	越南 1	2019	UC 系列	4JK1	MUA	车身	被动进入和启动系统(Push Type)	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	越南 1	2019	UC 系列	4JK1	MUA	车身	车身控制模块	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	越南 1	2019	UC 系列	4JK1	MUA	车身	大灯自动调平	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	越南 1	2019	UC 系列	4JK1	MUA	车身	安全气囊管理系统(电装)	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	越南 1	2019	UC 系列	4JK1	MUA	底盘	ABS/ESC	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	越南 1	2019	UC 系列	4JK1	MUA	底盘	胎压监测系统	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	越南 1	2019	UC 系列	4JK1	TB-50LS	发动机	4JK1	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	越南 1	2019	UC 系列	4JK1	TB-50LS	变速器	自动变速器	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	越南 1	2019	UC 系列	4JK1	TB-50LS	变速器	TCCM	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	越南 1	2019	UC 系列	4JK1	TB-50LS	车身	防盗系统	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	越南 1	2019	UC 系列	4JK1	TB-50LS	车身	仪表	✓					
车辆区域	越南 1	2019	UC 系列	4JK1	TB-50LS	车身	辅助充气约束系统	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	越南 1	2019	UC 系列	4JK1	TB-50LS	车身	被动进入和启动系统(Push Type)	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	越南 1	2019	UC 系列	4JK1	TB-50LS	车身	车身控制模块	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	越南 1	2019	UC 系列	4JK1	TB-50LS	车身	大灯自动调平	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	越南 1	2019	UC 系列	4JK1	TB-50LS	车身	安全气囊管理系统(电装)	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	越南 1	2019	UC 系列	4JK1	TB-50LS	底盘	ABS/ESC	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	越南 1	2019	UC 系列	4JK1	TB-50LS	底盘	胎压监测系统	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	越南 1	2019	UC 系列	RZ4E	AWR6B45	发动机	RZ4E	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	越南 1	2019	UC 系列	RZ4E	AWR6B45	发动机	智能电池系统	✓	✓	✓			
车辆区域	越南 1	2019	UC 系列	RZ4E	AWR6B45	变速器	自动变速器	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	越南 1	2019	UC 系列	RZ4E	AWR6B45	变速器	TCCM	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	越南 1	2019	UC 系列	RZ4E	AWR6B45	车身	防盗系统	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	越南 1	2019	UC 系列	RZ4E	AWR6B45	车身	仪表	✓					
车辆区域	越南 1	2019	UC 系列	RZ4E	AWR6B45	车身	辅助充气约束系统	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	越南 1	2019	UC 系列	RZ4E	AWR6B45	车身	被动进入和启动系统(Push Type)	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	越南 1	2019	UC 系列	RZ4E	AWR6B45	车身	车身控制模块	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	越南 1	2019	UC 系列	RZ4E	AWR6B45	车身	大灯自动调平	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	越南 1	2019	UC 系列	RZ4E	AWR6B45	车身	安全气囊管理系统(电装)	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	越南 1	2019	UC 系列	RZ4E	AWR6B45	底盘	ABS/ESC	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	越南 1	2019	UC 系列	RZ4E	AWR6B45	底盘	胎压监测系统	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	越南 1	2019	UC 系列	RZ4E	MVL	发动机	RZ4E	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	越南 1	2019	UC 系列	RZ4E	MVL	发动机	智能电池系统	✓	✓	✓			
车辆区域	越南 1	2019	UC 系列	RZ4E	MVL	变速器	TCCM	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	越南 1	2019	UC 系列	RZ4E	MVL	车身	防盗系统	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	越南 1	2019	UC 系列	RZ4E	MVL	车身	仪表	✓					
车辆区域	越南 1	2019	UC 系列	RZ4E	MVL	车身	辅助充气约束系统	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	越南 1	2019	UC 系列	RZ4E	MVL	车身	被动进入和启动系统(Push Type)	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	越南 1	2019	UC 系列	RZ4E	MVL	车身	车身控制模块	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	越南 1	2019	UC 系列	RZ4E	MVL	车身	大灯自动调平	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	越南 1	2019	UC 系列	RZ4E	MVL	车身	安全气囊管理系统(电装)	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	越南 1	2019	UC 系列	RZ4E	MVL	底盘	ABS/ESC	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	越南 1	2019	UC 系列	RZ4E	MVL	底盘	胎压监测系统	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	越南 1	2018.5	N-系列	4HK1	MYY	发动机	4HK1-TC	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	越南 1	2018.5	N-系列	4HK1	MYY	车身	安全气囊管理系统(电装)	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	越南 1	2018.5	N-系列	4HK1	MYY	底盘	防抱死制动系统	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	越南 1	2018.5	N-系列	4HK1	MYY	底盘	ABS/ESC	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	越南 1	2018	N-系列	4HK1	MYY	发动机	4HK1-TC (C/Rail)	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	越南 1	2018	N-系列	4HK1	MYY	车身	安全气囊管理系统(电装)	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	越南 1	2018	N-系列	4HK1	MYY	底盘	防抱死制动系统	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	越南 1	2018	N-系列	4HK1	MYY	底盘	ABS/ESC	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	越南 1	2018	N-系列	4JJ1	MYY	发动机	4JJ1-TC (C/Rail)	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	越南 1	2018	N-系列	4JJ1	MYY	车身	安全气囊管理系统(电装)	✓	✓	✓	✓		

车辆区域	越南 1	2018	N-系列	4J11	MYV	底盘	防抱死制动系统	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2018	N-系列	4J11	MYV	底盘	ABS/ESC	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2018	N-系列	4JH1	MSB	发动机	4JH1/4KH1	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2018	N-系列	4JH1	MSB	车身	安全气囊管理系统(电装)	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2018	N-系列	4JH1	MSB	底盘	防抱死制动系统	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2018	N-系列	4JH1	MSB	底盘	ABS/ESC	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2018	N-系列	4JB1	MSB	发动机	4J11-TC (C/Rail)	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2018	N-系列	4JB1	MSB	车身	安全气囊管理系统(电装)	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2018	N-系列	4JB1	MSB	底盘	防抱死制动系统	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2018	N-系列	4JB1	MSB	底盘	ABS/ESC	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2018	TF 系列	4J11	MUX	发动机	4J11	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2018	TF 系列	4J11	MUX	变速器	TCCM	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2018	TF 系列	4J11	MUX	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2018	TF 系列	4J11	MUX	车身	仪表	√					
车辆区域	越南 1	2018	TF 系列	4J11	MUX	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2018	TF 系列	4J11	MUX	车身	被动进入和启动系统(Push Type)	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2018	TF 系列	4J11	MUX	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2018	TF 系列	4J11	MUX	底盘	胎压监测系统	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2018	TF 系列	4J11	MUX	底盘	ABS/ESC	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2018	TF 系列	4J11	AWR6B45	发动机	4J11	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2018	TF 系列	4J11	AWR6B45	变速器	自动变速器	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2018	TF 系列	4J11	AWR6B45	变速器	TCCM	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2018	TF 系列	4J11	AWR6B45	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2018	TF 系列	4J11	AWR6B45	车身	仪表	√					
车辆区域	越南 1	2018	TF 系列	4J11	AWR6B45	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2018	TF 系列	4J11	AWR6B45	车身	被动进入和启动系统(Push Type)	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2018	TF 系列	4J11	AWR6B45	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2018	TF 系列	4J11	AWR6B45	底盘	胎压监测系统	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2018	TF 系列	4J11	AWR6B45	底盘	ABS/ESC	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2018	TF 系列	4J11	MUA	发动机	4J11	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2018	TF 系列	4J11	MUA	变速器	TCCM	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2018	TF 系列	4J11	MUA	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2018	TF 系列	4J11	MUA	车身	仪表	√					
车辆区域	越南 1	2018	TF 系列	4J11	MUA	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2018	TF 系列	4J11	MUA	车身	被动进入和启动系统(Push Type)	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2018	TF 系列	4J11	MUA	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2018	TF 系列	4J11	MUA	底盘	胎压监测系统	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2018	TF 系列	4J11	MUA	底盘	ABS/ESC	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2018	TF 系列	4J11	MVL	发动机	4J11	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2018	TF 系列	4J11	MVL	变速器	TCCM	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2018	TF 系列	4J11	MVL	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2018	TF 系列	4J11	MVL	车身	仪表	√					
车辆区域	越南 1	2018	TF 系列	4J11	MVL	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2018	TF 系列	4J11	MVL	车身	被动进入和启动系统(Push Type)	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2018	TF 系列	4J11	MVL	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2018	TF 系列	4J11	MVL	底盘	胎压监测系统	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2018	TF 系列	4J11	MVL	底盘	ABS/ESC	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2018	TF 系列	4J11	TB-50LS	发动机	4J11	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2018	TF 系列	4J11	TB-50LS	变速器	自动变速器	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2018	TF 系列	4J11	TB-50LS	变速器	TCCM	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2018	TF 系列	4J11	TB-50LS	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2018	TF 系列	4J11	TB-50LS	车身	仪表	√					
车辆区域	越南 1	2018	TF 系列	4J11	TB-50LS	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		

车辆区域	越南 1	2018	TF 系列	4JJ1	TB-50LS	车身	被动进入和启动系统(Push Type)	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2018	TF 系列	4JJ1	TB-50LS	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2018	TF 系列	4JJ1	TB-50LS	底盘	胎压监测系统	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2018	TF 系列	4JJ1	TB-50LS	底盘	ABS/ESC	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2018	TF 系列	4JK1	AY6	发动机	4JK1	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2018	TF 系列	4JK1	AY6	变速器	TCCM	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2018	TF 系列	4JK1	AY6	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2018	TF 系列	4JK1	AY6	车身	仪表	√					
车辆区域	越南 1	2018	TF 系列	4JK1	AY6	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2018	TF 系列	4JK1	AY6	车身	被动进入和启动系统(Push Type)	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2018	TF 系列	4JK1	AY6	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2018	TF 系列	4JK1	AY6	底盘	胎压监测系统	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2018	TF 系列	4JK1	AY6	底盘	ABS/ESC	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2018	TF 系列	4JK1	MUA	发动机	4IK1	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2018	TF 系列	4JK1	MUA	变速器	TCCM	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2018	TF 系列	4JK1	MUA	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2018	TF 系列	4JK1	MUA	车身	仪表	√					
车辆区域	越南 1	2018	TF 系列	4JK1	MUA	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2018	TF 系列	4JK1	MUA	车身	被动进入和启动系统(Push Type)	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2018	TF 系列	4JK1	MUA	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2018	TF 系列	4JK1	MUA	底盘	胎压监测系统	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2018	TF 系列	4JK1	MUA	底盘	ABS/ESC	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2018	TF 系列	4JK1	TB-50LS	发动机	4JK1	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2018	TF 系列	4JK1	TB-50LS	变速器	自动变速器	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2018	TF 系列	4JK1	TB-50LS	变速器	TCCM	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2018	TF 系列	4JK1	TB-50LS	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2018	TF 系列	4JK1	TB-50LS	车身	仪表	√					
车辆区域	越南 1	2018	TF 系列	4JK1	TB-50LS	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2018	TF 系列	4JK1	TB-50LS	车身	被动进入和启动系统(Push Type)	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2018	TF 系列	4JK1	TB-50LS	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2018	TF 系列	4JK1	TB-50LS	底盘	胎压监测系统	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2018	TF 系列	4JK1	TB-50LS	底盘	ABS/ESC	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2018	TF 系列	4JA1	MSG	车身	仪表	√					
车辆区域	越南 1	2018	TF 系列	4JA1	MSG	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2018	TF 系列	4JA1	MSG	底盘	胎压监测系统	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2018	TF 系列	4JA1	MSG	底盘	ABS/ESC	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2018	TF 系列	4JA1	MUA	车身	仪表	√					
车辆区域	越南 1	2018	TF 系列	4JA1	MUA	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2018	TF 系列	4JA1	MUA	底盘	胎压监测系统	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2018	TF 系列	4JA1	MUA	底盘	ABS/ESC	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2018	TF 系列	RZ4E	MVL	发动机	RZ4E	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2018	TF 系列	RZ4E	MVL	发动机	智能电池系统	√	√	√			
车辆区域	越南 1	2018	TF 系列	RZ4E	MVL	变速器	TCCM	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2018	TF 系列	RZ4E	MVL	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2018	TF 系列	RZ4E	MVL	车身	仪表	√					
车辆区域	越南 1	2018	TF 系列	RZ4E	MVL	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2018	TF 系列	RZ4E	MVL	车身	被动进入和启动系统(Push Type)	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2018	TF 系列	RZ4E	MVL	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2018	TF 系列	RZ4E	MVL	底盘	胎压监测系统	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2018	TF 系列	RZ4E	MVL	底盘	ABS/ESC	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2018	C&E 系列	6WG1	MJT	发动机	6WG1	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2018	C&E 系列	6WG1	MJT	底盘	防抱死制动系统 6	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2018	C&E 系列	6WG1	MIT	信息	MIMAMORI	√	√	√	√		

车辆区域	越南 1	2018	C&E 系列	6WG1	MJT	信息	车速表控制装置	√			√		
车辆区域	越南 1	2018	C&E 系列	6WG1	MJX16	发动机	6WG1	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2018	C&E 系列	6WG1	MJX16	底盘	防抱死制动系统 6	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2018	C&E 系列	6WG1	MJX16	信息	MTMAMORI	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2018	C&E 系列	6WG1	MJX16	信息	车速表控制装置	√			√		
车辆区域	越南 1	2018	C&E 系列	6WF1	MAL	发动机	6WF1-TC (C/Rail)	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2018	C&E 系列	6WF1	MAL	底盘	防抱死制动系统 6	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2018	C&E 系列	6WF1	MJX16	发动机	6WF1-TC (C/Rail)	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2018	C&E 系列	6WF1	MJX16	底盘	防抱死制动系统 6	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2018	UC 系列	4JJ1	AWR6B45	发动机	4JJ1	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2018	UC 系列	4JJ1	AWR6B45	发动机	智能电池系统	√	√	√			
车辆区域	越南 1	2018	UC 系列	4JJ1	AWR6B45	变速器	自动变速器	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2018	UC 系列	4JJ1	AWR6B45	变速器	TCCM	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2018	UC 系列	4JJ1	AWR6B45	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2018	UC 系列	4JJ1	AWR6B45	车身	仪表	√					
车辆区域	越南 1	2018	UC 系列	4JJ1	AWR6B45	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2018	UC 系列	4JJ1	AWR6B45	车身	被动进入和启动系统(Push Type)	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2018	UC 系列	4JJ1	AWR6B45	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2018	UC 系列	4JJ1	AWR6B45	车身	大灯自动调平	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2018	UC 系列	4JJ1	AWR6B45	底盘	ABS/ESC	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2018	UC 系列	4JJ1	AWR6B45	底盘	胎压监测系统	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2018	UC 系列	4JJ1	MVL	发动机	4JJ1	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2018	UC 系列	4JJ1	MVL	发动机	智能电池系统	√	√	√			
车辆区域	越南 1	2018	UC 系列	4JJ1	MVL	变速器	TCCM	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2018	UC 系列	4JJ1	MVL	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2018	UC 系列	4JJ1	MVL	车身	仪表	√					
车辆区域	越南 1	2018	UC 系列	4JJ1	MVL	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2018	UC 系列	4JJ1	MVL	车身	被动进入和启动系统(Push Type)	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2018	UC 系列	4JJ1	MVL	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2018	UC 系列	4JJ1	MVL	车身	大灯自动调平	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2018	UC 系列	4JJ1	MVL	底盘	ABS/ESC	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2018	UC 系列	4JJ1	MVL	底盘	胎压监测系统	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2018	UC 系列	4JJ1	TB-50LS	发动机	4JJ1	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2018	UC 系列	4JJ1	TB-50LS	发动机	智能电池系统	√	√	√			
车辆区域	越南 1	2018	UC 系列	4JJ1	TB-50LS	变速器	自动变速器	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2018	UC 系列	4JJ1	TB-50LS	变速器	TCCM	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2018	UC 系列	4JJ1	TB-50LS	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2018	UC 系列	4JJ1	TB-50LS	车身	仪表	√					
车辆区域	越南 1	2018	UC 系列	4JJ1	TB-50LS	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2018	UC 系列	4JJ1	TB-50LS	车身	被动进入和启动系统(Push Type)	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2018	UC 系列	4JJ1	TB-50LS	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2018	UC 系列	4JJ1	TB-50LS	车身	大灯自动调平	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2018	UC 系列	4JJ1	TB-50LS	底盘	ABS/ESC	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2018	UC 系列	4JJ1	TB-50LS	底盘	胎压监测系统	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2018	UC 系列	4JK1	MUA	发动机	4JK1	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2018	UC 系列	4JK1	MUA	发动机	智能电池系统	√	√	√			
车辆区域	越南 1	2018	UC 系列	4JK1	MUA	变速器	TCCM	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2018	UC 系列	4JK1	MUA	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2018	UC 系列	4JK1	MUA	车身	仪表	√					
车辆区域	越南 1	2018	UC 系列	4JK1	MUA	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2018	UC 系列	4JK1	MUA	车身	被动进入和启动系统(Push Type)	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2018	UC 系列	4JK1	MUA	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2018	UC 系列	4JK1	MUA	车身	大灯自动调平	√	√	√	√		

车辆区域	越南 1	2018	UC 系列	4JK1	MUA	底盘	ABS/ESC	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2018	UC 系列	4JK1	MUA	底盘	胎压监测系统	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2018	UC 系列	4JK1	TB-50LS	发动机	4JK1	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2018	UC 系列	4JK1	TB-50LS	发动机	智能电池系统	√	√	√			
车辆区域	越南 1	2018	UC 系列	4JK1	TB-50LS	变速器	自动变速器	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2018	UC 系列	4JK1	TB-50LS	变速器	TCCM	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2018	UC 系列	4JK1	TB-50LS	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2018	UC 系列	4JK1	TB-50LS	车身	仪表	√					
车辆区域	越南 1	2018	UC 系列	4JK1	TB-50LS	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2018	UC 系列	4JK1	TB-50LS	车身	被动进入和启动系统(Push Type)	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2018	UC 系列	4JK1	TB-50LS	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2018	UC 系列	4JK1	TB-50LS	车身	大灯自动调平	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2018	UC 系列	4JK1	TB-50LS	底盘	ABS/ESC	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2018	UC 系列	4JK1	TB-50LS	底盘	胎压监测系统	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2018	UC 系列	RZ4E	AWR6B45	发动机	RZ4E	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2018	UC 系列	RZ4E	AWR6B45	变速器	自动变速器	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2018	UC 系列	RZ4E	AWR6B45	变速器	TCCM	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2018	UC 系列	RZ4E	AWR6B45	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2018	UC 系列	RZ4E	AWR6B45	车身	仪表	√					
车辆区域	越南 1	2018	UC 系列	RZ4E	AWR6B45	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2018	UC 系列	RZ4E	AWR6B45	车身	被动进入和启动系统(Push Type)	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2018	UC 系列	RZ4E	AWR6B45	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2018	UC 系列	RZ4E	AWR6B45	车身	大灯自动调平	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2018	UC 系列	RZ4E	AWR6B45	底盘	ABS/ESC	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2018	UC 系列	RZ4E	AWR6B45	底盘	胎压监测系统	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2018	LV 系列	6WG1	MJT	发动机	6WG1	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2018	LV 系列	6WG1	MJT	底盘	防抱死制动系统 6	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2018	Q 系列	4IH1	MSB	发动机	4IH1	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2018	F&G 系列	6HK1	MZW	发动机	6HK1-TC (C/Rail)	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2018	F&G 系列	6HK1	MZW	车身	仪表	√					
车辆区域	越南 1	2018	F&G 系列	6HK1	MZW	车身	安全气囊管理系统(电装)	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2018	F&G 系列	6HK1	MZW	车身	车辆控制模块	√	√	√			
车辆区域	越南 1	2018	F&G 系列	6HK1	MZW	底盘	防抱死制动系统 8		√	√	√		
车辆区域	越南 1	2018	F&G 系列	6HK1	MZW	底盘	EBS (Wabco)		√	√	√		
车辆区域	越南 1	2018	F&G 系列	6HK1	MZW	信息	车速表控制装置	√			√		
车辆区域	越南 1	2018	F&G 系列	6HK1	MZW	信息	车速表控制装置(Stand-Alone)	√			√		
车辆区域	越南 1	2018	F&G 系列	6HK1	Fuller ES11109	发动机	6HK1-TC (C/Rail)	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2018	F&G 系列	6HK1	Fuller ES11109	车身	仪表	√					
车辆区域	越南 1	2018	F&G 系列	6HK1	Fuller ES11109	车身	安全气囊管理系统(电装)	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2018	F&G 系列	6HK1	Fuller ES11109	车身	车辆控制模块	√	√	√			
车辆区域	越南 1	2018	F&G 系列	6HK1	Fuller ES11109	底盘	防抱死制动系统 8		√	√	√		
车辆区域	越南 1	2018	F&G 系列	6HK1	Fuller ES11109	底盘	EBS (Wabco)		√	√	√		
车辆区域	越南 1	2018	F&G 系列	6HK1	Fuller ES11109	信息	车速表控制装置	√			√		
车辆区域	越南 1	2018	F&G 系列	6HK1	Fuller ES11109	信息	车速表控制装置(Stand-Alone)	√			√		
车辆区域	越南 1	2018	F 系列	6HK1	MZW	发动机	6HK1-TC (C/Rail)	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2018	F 系列	6HK1	MZW	车身	车辆控制模块	√	√	√			
车辆区域	越南 1	2018	F 系列	6HK1	MZW	车身	安全气囊管理系统(电装)	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2018	F 系列	6HK1	MZW	车身	仪表	√					
车辆区域	越南 1	2018	F 系列	6HK1	MZW	底盘	EBS (Wabco)		√	√	√		
车辆区域	越南 1	2018	F 系列	6HK1	MZW	底盘	防抱死制动系统 8		√	√	√		
车辆区域	越南 1	2018	F 系列	6HK1	MZW	信息	车速表控制装置(Stand-Alone)	√			√		
车辆区域	越南 1	2018	F 系列	6HK1	MZW	信息	车速表控制装置	√			√		
车辆区域	越南 1	2018	F 系列	6HK1	ES11109	发动机	6HK1-TC (C/Rail)	√	√	√	√		

车辆区域	越南 1	2018	F 系列	6HK1	ES11109	车身	车辆控制模块	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2018	F 系列	6HK1	ES11109	车身	安全气囊管理系统(电装)	√	√	√	√	
车辆区域	越南 1	2018	F 系列	6HK1	ES11109	车身	仪表	√				
车辆区域	越南 1	2018	F 系列	6HK1	ES11109	底盘	EBS (Wabco)		√	√	√	
车辆区域	越南 1	2018	F 系列	6HK1	ES11109	底盘	防抱死制动系统 8		√	√	√	
车辆区域	越南 1	2018	F 系列	6HK1	ES11109	信息	车速表控制装置(Stand-Alone)	√			√	
车辆区域	越南 1	2018	F 系列	6HK1	ES11109	信息	车速表控制装置	√			√	
车辆区域	越南 1	2017.5	UC 系列	4JJ1	AWR6B45	发动机	4JJ1	√	√	√	√	
车辆区域	越南 1	2017.5	UC 系列	4JJ1	AWR6B45	变速器	自动变速器	√	√	√	√	
车辆区域	越南 1	2017.5	UC 系列	4JJ1	AWR6B45	变速器	TCCM	√	√	√	√	
车辆区域	越南 1	2017.5	UC 系列	4JJ1	AWR6B45	车身	防盗系统	√	√	√	√	
车辆区域	越南 1	2017.5	UC 系列	4JJ1	AWR6B45	车身	仪表	√				
车辆区域	越南 1	2017.5	UC 系列	4JJ1	AWR6B45	车身	辅助充气约束系统	√		√	√	
车辆区域	越南 1	2017.5	UC 系列	4JJ1	AWR6B45	车身	被动进入和启动系统(Push Type)	√	√	√	√	
车辆区域	越南 1	2017.5	UC 系列	4JJ1	AWR6B45	车身	车身控制模块	√	√	√	√	
车辆区域	越南 1	2017.5	UC 系列	4JJ1	AWR6B45	车身	大灯自动调平	√	√	√	√	
车辆区域	越南 1	2017.5	UC 系列	4JJ1	AWR6B45	底盘	ABS/ESC	√	√	√	√	
车辆区域	越南 1	2017.5	UC 系列	4JJ1	AWR6B45	底盘	胎压监测系统	√	√	√	√	
车辆区域	越南 1	2017.5	UC 系列	RZ4E	AWR6B45	发动机	RZ4E	√	√	√	√	
车辆区域	越南 1	2017.5	UC 系列	RZ4E	AWR6B45	变速器	自动变速器	√	√	√	√	
车辆区域	越南 1	2017.5	UC 系列	RZ4E	AWR6B45	变速器	TCCM	√	√	√	√	
车辆区域	越南 1	2017.5	UC 系列	RZ4E	AWR6B45	车身	防盗系统	√	√	√	√	
车辆区域	越南 1	2017.5	UC 系列	RZ4E	AWR6B45	车身	仪表	√				
车辆区域	越南 1	2017.5	UC 系列	RZ4E	AWR6B45	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√	
车辆区域	越南 1	2017.5	UC 系列	RZ4E	AWR6B45	车身	被动进入和启动系统(Push Type)	√	√	√	√	
车辆区域	越南 1	2017.5	UC 系列	RZ4E	AWR6B45	车身	车身控制模块	√	√	√	√	
车辆区域	越南 1	2017.5	UC 系列	RZ4E	AWR6B45	车身	大灯自动调平	√	√	√	√	
车辆区域	越南 1	2017.5	UC 系列	RZ4E	AWR6B45	底盘	ABS/ESC	√	√	√	√	
车辆区域	越南 1	2017.5	UC 系列	RZ4E	AWR6B45	底盘	胎压监测系统	√	√	√	√	
车辆区域	越南 1	2017.5	UC 系列	RZ4E	MVL	发动机	RZ4E	√	√	√	√	
车辆区域	越南 1	2017.5	UC 系列	RZ4E	MVL	变速器	TCCM	√	√	√	√	
车辆区域	越南 1	2017.5	UC 系列	RZ4E	MVL	车身	防盗系统	√	√	√	√	
车辆区域	越南 1	2017.5	UC 系列	RZ4E	MVL	车身	仪表	√				
车辆区域	越南 1	2017.5	UC 系列	RZ4E	MVL	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√	
车辆区域	越南 1	2017.5	UC 系列	RZ4E	MVL	车身	被动进入和启动系统(Push Type)	√	√	√	√	
车辆区域	越南 1	2017.5	UC 系列	RZ4E	MVL	车身	车身控制模块	√	√	√	√	
车辆区域	越南 1	2017.5	UC 系列	RZ4E	MVL	车身	大灯自动调平	√	√	√	√	
车辆区域	越南 1	2017.5	UC 系列	RZ4E	MVL	底盘	ABS/ESC	√	√	√	√	
车辆区域	越南 1	2017.5	UC 系列	RZ4E	MVL	底盘	胎压监测系统	√	√	√	√	
车辆区域	越南 1	2017	N-系列	4HK1	MYY	发动机	4HK1-TC (C/Rail)	√	√	√	√	
车辆区域	越南 1	2017	N-系列	4HK1	MYY	车身	安全气囊管理系统(电装)	√	√	√	√	
车辆区域	越南 1	2017	N-系列	4HK1	MYY	底盘	防抱死制动系统	√	√	√	√	
车辆区域	越南 1	2017	N-系列	4HK1	MYY	底盘	ABS/ESC	√	√	√	√	
车辆区域	越南 1	2017	N-系列	4JJ1	MYY	发动机	4JJ1-TC (C/Rail)	√	√	√	√	
车辆区域	越南 1	2017	N-系列	4JJ1	MYY	车身	安全气囊管理系统(电装)	√	√	√	√	
车辆区域	越南 1	2017	N-系列	4JJ1	MYY	底盘	防抱死制动系统	√	√	√	√	
车辆区域	越南 1	2017	N-系列	4JJ1	MYY	底盘	ABS/ESC	√	√	√	√	
车辆区域	越南 1	2017	N-系列	4JH1	MSB	发动机	4JH1/4KH1	√	√	√	√	
车辆区域	越南 1	2017	N-系列	4JH1	MSB	车身	安全气囊管理系统(电装)	√	√	√	√	
车辆区域	越南 1	2017	N-系列	4JH1	MSB	底盘	防抱死制动系统	√	√	√	√	
车辆区域	越南 1	2017	N-系列	4JH1	MSB	底盘	ABS/ESC	√	√	√	√	
车辆区域	越南 1	2017	N-系列	4HV1	MYY	发动机	4HV1压缩天然气	√	√	√	√	
车辆区域	越南 1	2017	N-系列	4HV1	MYY	车身	车身控制模块	√	√	√	√	

车辆区域	越南 1	2017	F-系列	4HK1	MZZ	发动机	4HK1-TC (C/Rail)	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2017	TF 系列	4JJ1	MVL	发动机	4JJ1	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2017	TF 系列	4JJ1	MVL	变速器	TCCM	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2017	TF 系列	4JJ1	MVL	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2017	TF 系列	4JJ1	MVL	车身	仪表	√					
车辆区域	越南 1	2017	TF 系列	4JJ1	MVL	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2017	TF 系列	4JJ1	MVL	车身	被动进入和启动系统(Push Type)	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2017	TF 系列	4JJ1	MVL	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2017	TF 系列	4JJ1	MVL	底盘	胎压监测系统	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2017	TF 系列	4JJ1	MVL	底盘	ABS/ESC	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2017	TF 系列	4JJ1	AWR6B45	发动机	4JJ1	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2017	TF 系列	4JJ1	AWR6B45	变速器	自动变速器	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2017	TF 系列	4JJ1	AWR6B45	变速器	TCCM	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2017	TF 系列	4JJ1	AWR6B45	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2017	TF 系列	4JJ1	AWR6B45	车身	仪表	√					
车辆区域	越南 1	2017	TF 系列	4JJ1	AWR6B45	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2017	TF 系列	4JJ1	AWR6B45	车身	被动进入和启动系统(Push Type)	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2017	TF 系列	4JJ1	AWR6B45	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2017	TF 系列	4JJ1	AWR6B45	底盘	胎压监测系统	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2017	TF 系列	4JJ1	AWR6B45	底盘	ABS/ESC	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2017	TF 系列	4JJ1	TB-50LS	发动机	4JJ1	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2017	TF 系列	4JJ1	TB-50LS	变速器	自动变速器	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2017	TF 系列	4JJ1	TB-50LS	变速器	TCCM	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2017	TF 系列	4JJ1	TB-50LS	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2017	TF 系列	4JJ1	TB-50LS	车身	仪表	√					
车辆区域	越南 1	2017	TF 系列	4JJ1	TB-50LS	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2017	TF 系列	4JJ1	TB-50LS	车身	被动进入和启动系统(Push Type)	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2017	TF 系列	4JJ1	TB-50LS	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2017	TF 系列	4JJ1	TB-50LS	底盘	胎压监测系统	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2017	TF 系列	4JJ1	TB-50LS	底盘	ABS/ESC	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2017	TF 系列	4JJ1	MUX	发动机	4JJ1	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2017	TF 系列	4JJ1	MUX	变速器	TCCM	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2017	TF 系列	4JJ1	MUX	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2017	TF 系列	4JJ1	MUX	车身	仪表	√					
车辆区域	越南 1	2017	TF 系列	4JJ1	MUX	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2017	TF 系列	4JJ1	MUX	车身	被动进入和启动系统(Push Type)	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2017	TF 系列	4JJ1	MUX	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2017	TF 系列	4JJ1	MUX	底盘	胎压监测系统	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2017	TF 系列	4JJ1	MUX	底盘	ABS/ESC	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2017	TF 系列	4JK1	MUA	发动机	4JK1	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2017	TF 系列	4JK1	MUA	变速器	TCCM	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2017	TF 系列	4JK1	MUA	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2017	TF 系列	4JK1	MUA	车身	仪表	√					
车辆区域	越南 1	2017	TF 系列	4JK1	MUA	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2017	TF 系列	4JK1	MUA	车身	被动进入和启动系统(Push Type)	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2017	TF 系列	4JK1	MUA	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2017	TF 系列	4JK1	MUA	底盘	胎压监测系统	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2017	TF 系列	4JK1	MUA	底盘	ABS/ESC	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2017	TF 系列	4JK1	AY6	发动机	4JK1	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2017	TF 系列	4JK1	AY6	变速器	TCCM	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2017	TF 系列	4JK1	AY6	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2017	TF 系列	4JK1	AY6	车身	仪表	√					
车辆区域	越南 1	2017	TF 系列	4JK1	AY6	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		

车辆区域	越南 1	2017	TF 系列	4JK1	AY6	车身	被动进入和启动系统(Push Type)	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2017	TF 系列	4JK1	AY6	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2017	TF 系列	4JK1	AY6	底盘	胎压监测系统	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2017	TF 系列	4JK1	AY6	底盘	ABS/ESC	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2017	TF 系列	4JK1	TB-50LS	发动机	4JK1	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2017	TF 系列	4JK1	TB-50LS	变速器	自动变速器	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2017	TF 系列	4JK1	TB-50LS	变速器	TCCM	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2017	TF 系列	4JK1	TB-50LS	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2017	TF 系列	4JK1	TB-50LS	车身	仪表	√					
车辆区域	越南 1	2017	TF 系列	4JK1	TB-50LS	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2017	TF 系列	4JK1	TB-50LS	车身	被动进入和启动系统(Push Type)	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2017	TF 系列	4JK1	TB-50LS	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2017	TF 系列	4JK1	TB-50LS	底盘	胎压监测系统	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2017	TF 系列	4JK1	TB-50LS	底盘	ABS/ESC	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2017	TF 系列	4JA1	MSG	车身	仪表	√					
车辆区域	越南 1	2017	TF 系列	4JA1	MSG	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2017	TF 系列	4JA1	MSG	车身	被动进入和启动系统(Push Type)	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2017	TF 系列	4JA1	MSG	底盘	胎压监测系统	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2017	TF 系列	4JA1	MSG	底盘	ABS/ESC	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2017	TF 系列	4JA1	MUA	车身	仪表	√					
车辆区域	越南 1	2017	TF 系列	4JA1	MUA	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2017	TF 系列	4JA1	MUA	车身	被动进入和启动系统(Push Type)	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2017	TF 系列	4JA1	MUA	底盘	胎压监测系统	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2017	TF 系列	4JA1	MUA	底盘	ABS/ESC	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2017	TF 系列	RZ4E	MVL	发动机	RZ4E	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2017	TF 系列	RZ4E	MVL	变速器	TCCM	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2017	TF 系列	RZ4E	MVL	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2017	TF 系列	RZ4E	MVL	车身	仪表	√					
车辆区域	越南 1	2017	TF 系列	RZ4E	MVL	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2017	TF 系列	RZ4E	MVL	车身	被动进入和启动系统(Push Type)	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2017	TF 系列	RZ4E	MVL	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2017	TF 系列	RZ4E	MVL	底盘	胎压监测系统	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2017	TF 系列	RZ4E	MVL	底盘	ABS/ESC	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2017	TF 系列	RZ4E	AWR6B45	发动机	RZ4E	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2017	TF 系列	RZ4E	AWR6B45	变速器	自动变速器	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2017	TF 系列	RZ4E	AWR6B45	变速器	TCCM	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2017	TF 系列	RZ4E	AWR6B45	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2017	TF 系列	RZ4E	AWR6B45	车身	仪表	√					
车辆区域	越南 1	2017	TF 系列	RZ4E	AWR6B45	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2017	TF 系列	RZ4E	AWR6B45	车身	被动进入和启动系统(Push Type)	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2017	TF 系列	RZ4E	AWR6B45	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2017	TF 系列	RZ4E	AWR6B45	底盘	胎压监测系统	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2017	TF 系列	RZ4E	AWR6B45	底盘	ABS/ESC	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2017	F&G 系列	6HK1	MZW	发动机	6HK1-TC (C/Rail)	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2017	F&G 系列	6HK1	MZW	信息	车速表控制装置	√			√		
车辆区域	越南 1	2017	F&G 系列	6HK1	MZW	信息	车速表控制装置(Stand-Alone)	√			√		
车辆区域	越南 1	2017	F&G 系列	6HK1	Fuller ES11109	发动机	6HK1-TC (C/Rail)	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2017	F&G 系列	6HK1	Fuller ES11109	信息	车速表控制装置	√			√		
车辆区域	越南 1	2017	F&G 系列	6HK1	Fuller ES11109	信息	车速表控制装置(Stand-Alone)	√			√		
车辆区域	越南 1	2017	UC 系列	4JJ1	AWR6B45	发动机	4JJ1	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2017	UC 系列	4JJ1	AWR6B45	变速器	自动变速器	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2017	UC 系列	4JJ1	AWR6B45	变速器	TCCM	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2017	UC 系列	4JJ1	AWR6B45	车身	防盗系统	√	√	√	√		

车辆区域	越南 1	2017	UC 系列	4JJ1	AWR6B45	车身	仪表	√					
车辆区域	越南 1	2017	UC 系列	4JJ1	AWR6B45	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2017	UC 系列	4JJ1	AWR6B45	车身	被动进入和启动系统(Push Type)	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2017	UC 系列	4JJ1	AWR6B45	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2017	UC 系列	4JJ1	AWR6B45	底盘	ABS/ESC	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2017	UC 系列	4JJ1	AWR6B45	底盘	胎压监测系统	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2017	UC 系列	4JJ1	TB-50LS	发动机	4JJ1	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2017	UC 系列	4JJ1	TB-50LS	变速器	自动变速器	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2017	UC 系列	4JJ1	TB-50LS	变速器	TCCM	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2017	UC 系列	4JJ1	TB-50LS	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2017	UC 系列	4JJ1	TB-50LS	车身	仪表	√					
车辆区域	越南 1	2017	UC 系列	4JJ1	TB-50LS	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2017	UC 系列	4JJ1	TB-50LS	车身	被动进入和启动系统(Push Type)	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2017	UC 系列	4JJ1	TB-50LS	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2017	UC 系列	4JJ1	TB-50LS	底盘	ABS/ESC	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2017	UC 系列	4JJ1	TB-50LS	底盘	胎压监测系统	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2017	UC 系列	4JJ1	MVL	发动机	4JJ1	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2017	UC 系列	4JJ1	MVL	变速器	TCCM	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2017	UC 系列	4JJ1	MVL	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2017	UC 系列	4JJ1	MVL	车身	仪表	√					
车辆区域	越南 1	2017	UC 系列	4JJ1	MVL	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2017	UC 系列	4JJ1	MVL	车身	被动进入和启动系统(Push Type)	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2017	UC 系列	4JJ1	MVL	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2017	UC 系列	4JJ1	MVL	底盘	ABS/ESC	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2017	UC 系列	4JJ1	MVL	底盘	胎压监测系统	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2017	UC 系列	4JK1	TB-50LS	发动机	4JK1	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2017	UC 系列	4JK1	TB-50LS	变速器	自动变速器	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2017	UC 系列	4JK1	TB-50LS	变速器	TCCM	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2017	UC 系列	4JK1	TB-50LS	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2017	UC 系列	4JK1	TB-50LS	车身	仪表	√					
车辆区域	越南 1	2017	UC 系列	4JK1	TB-50LS	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2017	UC 系列	4JK1	TB-50LS	车身	被动进入和启动系统(Push Type)	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2017	UC 系列	4JK1	TB-50LS	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2017	UC 系列	4JK1	TB-50LS	底盘	ABS/ESC	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2017	UC 系列	4JK1	TB-50LS	底盘	胎压监测系统	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2017	UC 系列	4JK1	MUA	发动机	4JK1	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2017	UC 系列	4JK1	MUA	变速器	TCCM	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2017	UC 系列	4JK1	MUA	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2017	UC 系列	4JK1	MUA	车身	仪表	√					
车辆区域	越南 1	2017	UC 系列	4JK1	MUA	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2017	UC 系列	4JK1	MUA	车身	被动进入和启动系统(Push Type)	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2017	UC 系列	4JK1	MUA	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2017	UC 系列	4JK1	MUA	底盘	ABS/ESC	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2017	UC 系列	4JK1	MUA	底盘	胎压监测系统	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2016	UC 系列	4JJ1	MUX	发动机	4JJ1	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2016	UC 系列	4JJ1	MUX	变速器	TCCM	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2016	UC 系列	4JJ1	MUX	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2016	UC 系列	4JJ1	MUX	车身	仪表	√					
车辆区域	越南 1	2016	UC 系列	4JJ1	MUX	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2016	UC 系列	4JJ1	MUX	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2016	UC 系列	4JJ1	MUX	车身	被动进入和启动系统(Push Type)	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2016	UC 系列	4JJ1	MUX	底盘	ABS/ESC	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2016	UC 系列	4JJ1	TB50-LS	发动机	4JJ1	√	√	√	√		

车辆区域	越南 1	2016	UC 系列	4JJ1	TB50-LS	变速器	自动变速器	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2016	UC 系列	4JJ1	TB50-LS	变速器	TCCM	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2016	UC 系列	4JJ1	TB50-LS	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2016	UC 系列	4JJ1	TB50-LS	车身	仪表	√					
车辆区域	越南 1	2016	UC 系列	4JJ1	TB50-LS	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2016	UC 系列	4JJ1	TB50-LS	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2016	UC 系列	4JJ1	TB50-LS	车身	被动进入和启动系统(Push Type)	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2016	UC 系列	4JJ1	TB50-LS	底盘	ABS/ESC	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2016	UC 系列	4JK1	MUA	发动机	4JK1	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2016	UC 系列	4JK1	MUA	变速器	TCCM	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2016	UC 系列	4JK1	MUA	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2016	UC 系列	4JK1	MUA	车身	仪表	√					
车辆区域	越南 1	2016	UC 系列	4JK1	MUA	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2016	UC 系列	4JK1	MUA	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2016	UC 系列	4JK1	MUA	车身	被动进入和启动系统(Push Type)	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2016	UC 系列	4JK1	MUA	底盘	ABS/ESC	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2016	UC 系列	4JK1	TB50-LS	发动机	4JK1	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2016	UC 系列	4JK1	TB50-LS	变速器	自动变速器	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2016	UC 系列	4JK1	TB50-LS	变速器	TCCM	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2016	UC 系列	4JK1	TB50-LS	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2016	UC 系列	4JK1	TB50-LS	车身	仪表	√					
车辆区域	越南 1	2016	UC 系列	4JK1	TB50-LS	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2016	UC 系列	4JK1	TB50-LS	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2016	UC 系列	4JK1	TB50-LS	车身	被动进入和启动系统(Push Type)	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2016	UC 系列	4JK1	TB50-LS	底盘	ABS/ESC	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2015	N-系列	4JJ1 欧2/欧3	MYJ	发动机	4JJ1-TC	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2015	N-系列	4JJ1 欧2/欧3	MYJ	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2015	N-系列	4JJ1 欧2/欧3	MYJ	底盘	ABS/ASR	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2015	N-系列	4HK1 欧2/欧3	MYJ	发动机	4HK1-TC	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2015	N-系列	4HK1 欧2/欧3	MYJ	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2015	N-系列	4HK1 欧2/欧3	MYJ	底盘	ABS/ASR	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2015	TF 系列	4JA1	MSG	车身	仪表	√					
车辆区域	越南 1	2015	TF 系列	4JA1	MSG	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2015	TF 系列	4JA1	MSG	底盘	ABS/ESC	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2015	TF 系列	4JA1	MUA	车身	仪表	√					
车辆区域	越南 1	2015	TF 系列	4JA1	MUA	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2015	TF 系列	4JA1	MUA	底盘	ABS/ESC	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2015	TF 系列	4JJ1	MUX	发动机	4JJ1	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2015	TF 系列	4JJ1	MUX	变速器	TCCM	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2015	TF 系列	4JJ1	MUX	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2015	TF 系列	4JJ1	MUX	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2015	TF 系列	4JJ1	MUX	车身	仪表	√					
车辆区域	越南 1	2015	TF 系列	4JJ1	MUX	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2015	TF 系列	4JJ1	MUX	底盘	ABS/ESC	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2015	TF 系列	4JJ1	TB-50LS	发动机	4JJ1	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2015	TF 系列	4JJ1	TB-50LS	变速器	自动变速器	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2015	TF 系列	4JJ1	TB-50LS	变速器	TCCM	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2015	TF 系列	4JJ1	TB-50LS	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2015	TF 系列	4JJ1	TB-50LS	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2015	TF 系列	4JJ1	TB-50LS	车身	仪表	√					
车辆区域	越南 1	2015	TF 系列	4JJ1	TB-50LS	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2015	TF 系列	4JJ1	TB-50LS	底盘	ABS/ESC	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2015	TF 系列	4JJ1	MUA	发动机	4JJ1	√	√	√	√		

车辆区域	越南 1	2015	TF 系列	4JJ1	MUA	变速器	TCCM	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2015	TF 系列	4JJ1	MUA	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2015	TF 系列	4JJ1	MUA	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2015	TF 系列	4JJ1	MUA	车身	仪表	√					
车辆区域	越南 1	2015	TF 系列	4JJ1	MUA	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2015	TF 系列	4JJ1	MUA	底盘	ABS/ESC	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2015	TF 系列	4JK1	MUA	发动机	4JK1	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2015	TF 系列	4JK1	MUA	变速器	TCCM	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2015	TF 系列	4JK1	MUA	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2015	TF 系列	4JK1	MUA	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2015	TF 系列	4JK1	MUA	车身	仪表	√					
车辆区域	越南 1	2015	TF 系列	4JK1	MUA	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2015	TF 系列	4JK1	MUA	底盘	ABS/ESC	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2015	TF 系列	4JK1	MUA	底盘	ABS/ESC	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2015	TF 系列	4JK1	TB-50LS	发动机	4JK1	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2015	TF 系列	4JK1	TB-50LS	变速器	自动变速器	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2015	TF 系列	4JK1	TB-50LS	变速器	TCCM	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2015	TF 系列	4JK1	TB-50LS	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2015	TF 系列	4JK1	TB-50LS	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2015	TF 系列	4JK1	TB-50LS	车身	仪表	√					
车辆区域	越南 1	2015	TF 系列	4JK1	TB-50LS	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2015	TF 系列	4JK1	TB-50LS	底盘	ABS/ESC	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2015	F&G 系列	4HK1	MZZ	发动机	4HK1-TC	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2015	F&G 系列	4HK1	MZZ	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2015	F&G 系列	4HK1	MZZ	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2015	F&G 系列	4HK1	MZZ	底盘	ABS/ASR	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2015	F&G 系列	4HK1	MZZ	底盘	防抱死制动系统 6	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2015	F&G 系列	4HK1	MZZ	信息	车速表控制装置	√			√		
车辆区域	越南 1	2015	F&G 系列	6HK1	MZW	发动机	6HK1-TC	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2015	F&G 系列	6HK1	MZW	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2015	F&G 系列	6HK1	MZW	底盘	ABS/ASR	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2015	F&G 系列	6HK1	MZW	底盘	防抱死制动系统 6	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2015	F&G 系列	6HK1	MZW	信息	车速表控制装置	√			√		
车辆区域	越南 1	2015	F&G 系列	6HK1	ZF9S1110	发动机	6HK1-TC	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2015	F&G 系列	6HK1	ZF9S1110	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2015	F&G 系列	6HK1	ZF9S1110	底盘	ABS/ASR	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2015	F&G 系列	6HK1	ZF9S1110	底盘	防抱死制动系统 6	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2015	F&G 系列	6HK1	ZF9S1110	信息	车速表控制装置	√			√		
车辆区域	越南 1	2015	UC 系列	4JK1	TB-50LS	发动机	4JK1	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2015	UC 系列	4JK1	TB-50LS	变速器	自动变速器	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2015	UC 系列	4JK1	TB-50LS	变速器	TCCM	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2015	UC 系列	4JK1	TB-50LS	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2015	UC 系列	4JK1	TB-50LS	车身	仪表	√					
车辆区域	越南 1	2015	UC 系列	4JK1	TB-50LS	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2015	UC 系列	4JK1	TB-50LS	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2015	UC 系列	4JK1	TB-50LS	底盘	ABS/ESC	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2015	UC 系列	4JK1	MUA	发动机	4JK1	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2015	UC 系列	4JK1	MUA	变速器	TCCM	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2015	UC 系列	4JK1	MUA	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2015	UC 系列	4JK1	MUA	车身	仪表	√					
车辆区域	越南 1	2015	UC 系列	4JK1	MUA	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2015	UC 系列	4JK1	MUA	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2015	UC 系列	4JK1	MUA	底盘	ABS/ESC	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2015	UC 系列	4JJ1	TB-50LS	发动机	4JJ1	√	√	√	√		

车辆区域	越南 1	2015	UC 系列	4JJ1	TB-50LS	变速器	自动变速器	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2015	UC 系列	4JJ1	TB-50LS	变速器	TCCM	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2015	UC 系列	4JJ1	TB-50LS	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2015	UC 系列	4JJ1	TB-50LS	车身	仪表	√					
车辆区域	越南 1	2015	UC 系列	4JJ1	TB-50LS	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2015	UC 系列	4JJ1	TB-50LS	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2015	UC 系列	4JJ1	TB-50LS	车身	被动进入和启动系统(Push Type)	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2015	UC 系列	4JJ1	TB-50LS	底盘	ABS/ESC	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2014	N-系列	4JJ1 欧2/欧3	MYV	发动机	4JJ1-TC	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2014	N-系列	4JJ1 欧2/欧3	MYV	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2014	N-系列	4JJ1 欧2/欧3	MYV	底盘	ABS/ASR	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2014	N-系列	4HK1 欧2/欧3	MYV	发动机	4HK1-TC	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2014	N-系列	4HK1 欧2/欧3	MYV	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2014	N-系列	4HK1 欧2/欧3	MYV	底盘	ABS/ASR	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2014	F&G 系列	4HK1	MZZ	发动机	4HK1-TC	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2014	F&G 系列	4HK1	MZZ	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2014	F&G 系列	4HK1	MZZ	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2014	F&G 系列	4HK1	MZZ	底盘	ABS/ASR	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2014	F&G 系列	4HK1	MZZ	底盘	防抱死制动系统 6	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2014	F&G 系列	4HK1	MZZ	信息	车速表控制装置	√			√		
车辆区域	越南 1	2014	F&G 系列	6HK1	MZW	发动机	6HK1-TC	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2014	F&G 系列	6HK1	MZW	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2014	F&G 系列	6HK1	MZW	底盘	ABS/ASR	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2014	F&G 系列	6HK1	MZW	底盘	防抱死制动系统 6	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2014	F&G 系列	6HK1	MZW	信息	车速表控制装置	√			√		
车辆区域	越南 1	2014	F&G 系列	6HK1	ZF9S1110	发动机	6HK1-TC	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2014	F&G 系列	6HK1	ZF9S1110	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2014	F&G 系列	6HK1	ZF9S1110	底盘	ABS/ASR	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2014	F&G 系列	6HK1	ZF9S1110	底盘	防抱死制动系统 6	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2014	F&G 系列	6HK1	ZF9S1110	信息	车速表控制装置	√			√		
车辆区域	越南 1	2013	N-系列	4JJ1 欧2/欧3	MYV	发动机	4JJ1-TC	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2013	N-系列	4JJ1 欧2/欧3	MYV	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2013	N-系列	4JJ1 欧2/欧3	MYV	底盘	ABS/ASR	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2013	N-系列	4HK1 欧2/欧3	MYV	发动机	4HK1-TC	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2013	N-系列	4HK1 欧2/欧3	MYV	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2013	N-系列	4HK1 欧2/欧3	MYV	底盘	ABS/ASR	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2013	F-系列	6HK1	ZF9S1110	发动机	6HK1-TC	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2013	F-系列	6HK1	ZF9S1110	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2013	F-系列	6HK1	ZF9S1110	底盘	防抱死制动系统 6	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2013	F-系列	6HK1	ZF9S1110	底盘	ABS/ASR	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2013	F-系列	6HK1	ZF9S1110	信息	车速表控制装置	√			√		
车辆区域	越南 1	2013	TF 系列	4JA1	MUA	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2013	TF 系列	4JA1	MUA	车身	仪表	√					
车辆区域	越南 1	2013	TF 系列	4JA1	MUA	底盘	ABS/ESC	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2013	TF 系列	4JA1	MSG	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2013	TF 系列	4JA1	MSG	车身	仪表	√					
车辆区域	越南 1	2013	TF 系列	4JA1	MSG	底盘	ABS/ESC	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2013	TF 系列	4JJ1	MUX	发动机	4JJ1	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2013	TF 系列	4JJ1	MUX	变速器	TCCM	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2013	TF 系列	4JJ1	MUX	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2013	TF 系列	4JJ1	MUX	车身	辅助充气约束系统	√	√		√		
车辆区域	越南 1	2013	TF 系列	4JJ1	MUX	车身	仪表	√					
车辆区域	越南 1	2013	TF 系列	4JJ1	MUX	车身	车身控制模块	√	√	√	√		

车辆区域	越南 1	2013	TF 系列	4JJ1	MUX	底盘	ABS/ESC	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2013	TF 系列	4JJ1	TB-50LS	发动机	4JJ1	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2013	TF 系列	4JJ1	TB-50LS	变速器	自动变速器(爱信AW)	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2013	TF 系列	4JJ1	TB-50LS	变速器	TCCM	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2013	TF 系列	4JJ1	TB-50LS	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2013	TF 系列	4JJ1	TB-50LS	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2013	TF 系列	4JJ1	TB-50LS	车身	仪表	√					
车辆区域	越南 1	2013	TF 系列	4JJ1	TB-50LS	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2013	TF 系列	4JJ1	TB-50LS	底盘	ABS/ESC	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2013	TF 系列	4JJ1	MUA	发动机	4JJ1	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2013	TF 系列	4JJ1	MUA	变速器	TCCM	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2013	TF 系列	4JJ1	MUA	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2013	TF 系列	4JJ1	MUA	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2013	TF 系列	4JJ1	MUA	车身	仪表	√					
车辆区域	越南 1	2013	TF 系列	4JJ1	MUA	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2013	TF 系列	4JJ1	MUA	底盘	ABS/ESC	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2013	TF 系列	4JK1	MUA	发动机	4JK1	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2013	TF 系列	4JK1	MUA	变速器	TCCM	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2013	TF 系列	4JK1	MUA	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2013	TF 系列	4JK1	MUA	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2013	TF 系列	4JK1	MUA	车身	仪表	√					
车辆区域	越南 1	2013	TF 系列	4JK1	MUA	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2013	TF 系列	4JK1	MUA	底盘	ABS/ESC	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2013	TF 系列	4JK1	TB-50LS	发动机	4JK1	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2013	TF 系列	4JK1	TB-50LS	变速器	自动变速器(爱信AW)	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2013	TF 系列	4JK1	TB-50LS	变速器	TCCM	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2013	TF 系列	4JK1	TB-50LS	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2013	TF 系列	4JK1	TB-50LS	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2013	TF 系列	4JK1	TB-50LS	车身	仪表	√					
车辆区域	越南 1	2013	TF 系列	4JK1	TB-50LS	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2013	TF 系列	4JK1	TB-50LS	底盘	ABS/ESC	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2013	C&E 系列	6WF1	MJT	发动机	6WF1-TC (C/Rail)	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2013	C&E 系列	6WF1	MJT	车身	安全气囊管理系统(电装)	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2013	C&E 系列	6WF1	MJT	底盘	防抱死制动系统 6	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2013	C&E 系列	6WF1	MJX16	发动机	6WF1-TC (C/Rail)	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2013	C&E 系列	6WF1	MJX16	车身	安全气囊管理系统(电装)	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2013	C&E 系列	6WF1	MJX16	底盘	防抱死制动系统 6	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2013	F&G 系列	4HK1	MZZ	发动机	4HK1-TC	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2013	F&G 系列	4HK1	MZZ	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2013	F&G 系列	4HK1	MZZ	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2013	F&G 系列	4HK1	MZZ	底盘	ABS/ASR	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2013	F&G 系列	4HK1	MZZ	底盘	防抱死制动系统 6	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2013	F&G 系列	4HK1	MZZ	信息	车速表控制装置	√			√		
车辆区域	越南 1	2013	F&G 系列	6HK1	MZW	发动机	6HK1-TC	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2013	F&G 系列	6HK1	MZW	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2013	F&G 系列	6HK1	MZW	底盘	ABS/ASR	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2013	F&G 系列	6HK1	MZW	底盘	防抱死制动系统 6	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2013	F&G 系列	6HK1	MZW	信息	车速表控制装置	√			√		
车辆区域	越南 1	2013	F&G 系列	6HK1	ZF9S1110	发动机	6HK1-TC	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2013	F&G 系列	6HK1	ZF9S1110	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2013	F&G 系列	6HK1	ZF9S1110	底盘	ABS/ASR	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2013	F&G 系列	6HK1	ZF9S1110	底盘	防抱死制动系统 6	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2013	F&G 系列	6HK1	ZF9S1110	信息	车速表控制装置	√			√		

车辆区域	越南 1	2012	N-系列	4JJ1 欧2/欧3	MYV	发动机	4JJ1-TC	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2012	N-系列	4JJ1 欧2/欧3	MYV	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2012	N-系列	4JJ1 欧2/欧3	MYV	底盘	ABS/ASR	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2012	N-系列	4HK1 欧2/欧3	MYV	发动机	4HK1-TC	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2012	N-系列	4HK1 欧2/欧3	MYV	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2012	N-系列	4HK1 欧2/欧3	MYV	底盘	ABS/ASR	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2012	TF 系列	4JJ1	MUX	发动机	4JJ1	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2012	TF 系列	4JJ1	MUX	变速器	TCCM	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2012	TF 系列	4JJ1	MUX	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2012	TF 系列	4JJ1	MUX	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2012	TF 系列	4JJ1	MUX	车身	仪表	√					
车辆区域	越南 1	2012	TF 系列	4JJ1	MUX	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2012	TF 系列	4JJ1	MUX	底盘	ABS/ESC	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2012	TF 系列	4JJ1	TB-50LS	发动机	4JJ1	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2012	TF 系列	4JJ1	TB-50LS	变速器	TCCM	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2012	TF 系列	4JJ1	TB-50LS	变速器	自动变速器	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2012	TF 系列	4JJ1	TB-50LS	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2012	TF 系列	4JJ1	TB-50LS	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2012	TF 系列	4JJ1	TB-50LS	车身	仪表	√					
车辆区域	越南 1	2012	TF 系列	4JJ1	TB-50LS	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2012	TF 系列	4JJ1	TB-50LS	底盘	ABS/ESC	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2012	TF 系列	4JJ1	MUA	发动机	4JJ1	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2012	TF 系列	4JJ1	MUA	变速器	TCCM	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2012	TF 系列	4JJ1	MUA	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2012	TF 系列	4JJ1	MUA	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2012	TF 系列	4JJ1	MUA	车身	仪表	√					
车辆区域	越南 1	2012	TF 系列	4JJ1	MUA	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2012	TF 系列	4JJ1	MUA	底盘	ABS/ESC	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2012	TF 系列	4JK1	TB-50LS	发动机	4JK1	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2012	TF 系列	4JK1	TB-50LS	变速器	TCCM	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2012	TF 系列	4JK1	TB-50LS	变速器	自动变速器	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2012	TF 系列	4JK1	TB-50LS	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2012	TF 系列	4JK1	TB-50LS	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2012	TF 系列	4JK1	TB-50LS	车身	仪表	√					
车辆区域	越南 1	2012	TF 系列	4JK1	TB-50LS	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2012	TF 系列	4JK1	TB-50LS	底盘	ABS/ESC	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2012	TF 系列	4JK1	MUA	发动机	4JK1	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2012	TF 系列	4JK1	MUA	变速器	TCCM	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2012	TF 系列	4JK1	MUA	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2012	TF 系列	4JK1	MUA	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2012	TF 系列	4JK1	MUA	车身	仪表	√					
车辆区域	越南 1	2012	TF 系列	4JK1	MUA	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2012	TF 系列	4JK1	MUA	底盘	ABS/ESC	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2012	TF 系列	4JA1	MSG	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2012	TF 系列	4JA1	MSG	车身	仪表	√					
车辆区域	越南 1	2012	TF 系列	4JA1	MSG	底盘	ABS/ESC	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2012	TF 系列	4JA1	MUA	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2012	TF 系列	4JA1	MUA	车身	仪表	√					
车辆区域	越南 1	2012	TF 系列	4JA1	MUA	底盘	ABS/ESC	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2012	F&G 系列	4HK1	MZZ	发动机	4HK1-TC	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2012	F&G 系列	4HK1	MZZ	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2012	F&G 系列	4HK1	MZZ	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2012	F&G 系列	4HK1	MZZ	底盘	ABS/ASR	√	√	√	√		

车辆区域	越南 1	2012	F&G 系列	4HK1	MZZ	底盘	防抱死制动系统 6	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2012	F&G 系列	4HK1	MZZ	信息	车速表控制装置	√			√		
车辆区域	越南 1	2012	F&G 系列	6HK1	MZW	发动机	6HK1-TC	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2012	F&G 系列	6HK1	MZW	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2012	F&G 系列	6HK1	MZW	底盘	ABS/ASR	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2012	F&G 系列	6HK1	MZW	底盘	防抱死制动系统 6	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2012	F&G 系列	6HK1	MZW	信息	车速表控制装置	√			√		
车辆区域	越南 1	2012	F&G 系列	6HK1	ZF9S1110	发动机	6HK1-TC	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2012	F&G 系列	6HK1	ZF9S1110	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2012	F&G 系列	6HK1	ZF9S1110	底盘	ABS/ASR	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2012	F&G 系列	6HK1	ZF9S1110	底盘	防抱死制动系统 6	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2012	F&G 系列	6HK1	ZF9S1110	信息	车速表控制装置	√			√		
车辆区域	越南 1	2011	N-系列	4J11 欧2/欧3	MYY	发动机	4J11-TC	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2011	N-系列	4J11 欧2/欧3	MYY	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2011	N-系列	4J11 欧2/欧3	MYY	底盘	ABS/ASR	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2011	N-系列	4HK1 欧2/欧3	MYY	发动机	4HK1-TC	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2011	N-系列	4HK1 欧2/欧3	MYY	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2011	N-系列	4HK1 欧2/欧3	MYY	底盘	ABS/ASR	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2011	F&G 系列	4HK1	MZZ	发动机	4HK1-TC	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2011	F&G 系列	4HK1	MZZ	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2011	F&G 系列	4HK1	MZZ	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2011	F&G 系列	4HK1	MZZ	底盘	ABS/ASR	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2011	F&G 系列	4HK1	MZZ	底盘	防抱死制动系统 6	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2011	F&G 系列	4HK1	MZZ	信息	车速表控制装置	√			√		
车辆区域	越南 1	2011	F&G 系列	6HK1	MZW	发动机	6HK1-TC	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2011	F&G 系列	6HK1	MZW	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2011	F&G 系列	6HK1	MZW	底盘	ABS/ASR	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2011	F&G 系列	6HK1	MZW	底盘	防抱死制动系统 6	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2011	F&G 系列	6HK1	MZW	信息	车速表控制装置	√			√		
车辆区域	越南 1	2011	F&G 系列	6HK1	ZF9S1110	发动机	6HK1-TC	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2011	F&G 系列	6HK1	ZF9S1110	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2011	F&G 系列	6HK1	ZF9S1110	底盘	ABS/ASR	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2011	F&G 系列	6HK1	ZF9S1110	底盘	防抱死制动系统 6	√	√	√	√		
车辆区域	越南 1	2011	F&G 系列	6HK1	ZF9S1110	信息	车速表控制装置	√			√		
车辆区域	一般出口 1	2015	N-系列	4JH1	MSB	发动机	4JH1	√	√	√	√		
车辆区域	一般出口 1	2014	N-系列	4JH1	MSB	发动机	4JH1	√	√	√	√		
车辆区域	一般出口 1	2014	Q 系列	4JH1 欧3	MSB-5S	发动机	4JH1	√	√	√	√		
车辆区域	一般出口 1	2013	C&E 系列	6WF1	MJT	发动机	6WF1-TC (C/Rail)	√	√	√	√		
车辆区域	一般出口 1	2013	C&E 系列	6WF1	MJT	车身	安全气囊管理系统(电装)	√	√	√	√		
车辆区域	一般出口 1	2013	C&E 系列	6WF1	MJT	底盘	防抱死制动系统 6	√	√	√	√		
车辆区域	一般出口 1	2013	C&E 系列	6WF1	MJX16	发动机	6WF1-TC (C/Rail)	√	√	√	√		
车辆区域	一般出口 1	2013	C&E 系列	6WF1	MJX16	车身	安全气囊管理系统(电装)	√	√	√	√		
车辆区域	一般出口 1	2013	C&E 系列	6WF1	MJX16	底盘	防抱死制动系统 6	√	√	√	√		
车辆区域	一般出口 1	2013	F&G 系列	4HK1	MZZ	发动机	4HK1-TC(模式1)	√	√	√	√		
车辆区域	一般出口 1	2013	F&G 系列	4HK1	MZZ	发动机	4HK1-TC(模式2)	√	√	√	√		
车辆区域	一般出口 1	2013	F&G 系列	4HK1	MZZ	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆区域	一般出口 1	2013	F&G 系列	4HK1	MZZ	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	一般出口 1	2013	F&G 系列	4HK1	MZZ	底盘	防抱死制动系统 6	√	√	√	√		
车辆区域	一般出口 1	2013	F&G 系列	4HK1	MZZ	底盘	ABS/ASR	√	√	√	√		
车辆区域	一般出口 1	2013	F&G 系列	4HK1	MZZ	信息	车速表控制装置	√			√		
车辆区域	一般出口 1	2013	F&G 系列	4HK1	MZW	发动机	4HK1-TC(模式1)	√	√	√	√		
车辆区域	一般出口 1	2013	F&G 系列	4HK1	MZW	发动机	4HK1-TC(模式2)	√	√	√	√		
车辆区域	一般出口 1	2013	F&G 系列	4HK1	MZW	车身	防盗系统	√	√	√	√		

车辆区域	一般出口 1	2013	F&G 系列	4HK1	MZW	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	一般出口 1	2013	F&G 系列	4HK1	MZW	底盘	防抱死制动系统 6	√	√	√	√		
车辆区域	一般出口 1	2013	F&G 系列	4HK1	MZW	底盘	ABS/ASR	√	√	√	√		
车辆区域	一般出口 1	2013	F&G 系列	4HK1	MZW	信息	车速表控制装置	√			√		
车辆区域	一般出口 1	2013	F&G 系列	6HK1	MZW	发动机	6HK1-TC(模式1)	√	√	√	√		
车辆区域	一般出口 1	2013	F&G 系列	6HK1	MZW	发动机	6HK1-TC(模式2)	√	√	√	√		
车辆区域	一般出口 1	2013	F&G 系列	6HK1	MZW	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	一般出口 1	2013	F&G 系列	6HK1	MZW	底盘	防抱死制动系统 6	√	√	√	√		
车辆区域	一般出口 1	2013	F&G 系列	6HK1	MZW	底盘	ABS/ASR	√	√	√	√		
车辆区域	一般出口 1	2013	F&G 系列	6HK1	MZW	信息	车速表控制装置	√			√		
车辆区域	一般出口 1	2013	F&G 系列	6HK1	Fuller FS0-5206B	发动机	6HK1-TC(模式1)	√	√	√	√		
车辆区域	一般出口 1	2013	F&G 系列	6HK1	Fuller FS0-5206B	发动机	6HK1-TC(模式2)	√	√	√	√		
车辆区域	一般出口 1	2013	F&G 系列	6HK1	Fuller FS0-5206B	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	一般出口 1	2013	F&G 系列	6HK1	Fuller FS0-5206B	底盘	防抱死制动系统 6	√	√	√	√		
车辆区域	一般出口 1	2013	F&G 系列	6HK1	Fuller FS0-5206B	底盘	ABS/ASR	√	√	√	√		
车辆区域	一般出口 1	2013	F&G 系列	6HK1	Fuller FS0-5206B	信息	车速表控制装置	√			√		
车辆区域	一般出口 1	2013	F&G 系列	6HK1	ZF9S1110	发动机	6HK1-TC(模式1)	√	√	√	√		
车辆区域	一般出口 1	2013	F&G 系列	6HK1	ZF9S1110	发动机	6HK1-TC(模式2)	√	√	√	√		
车辆区域	一般出口 1	2013	F&G 系列	6HK1	ZF9S1110	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	一般出口 1	2013	F&G 系列	6HK1	ZF9S1110	底盘	防抱死制动系统 6	√	√	√	√		
车辆区域	一般出口 1	2013	F&G 系列	6HK1	ZF9S1110	底盘	ABS/ASR	√	√	√	√		
车辆区域	一般出口 1	2013	F&G 系列	6HK1	ZF9S1110	信息	车速表控制装置	√			√		
车辆区域	一般出口 1	2013	F&G 系列	6HK1	ZF6S1000	发动机	6HK1-TC(模式1)	√	√	√	√		
车辆区域	一般出口 1	2013	F&G 系列	6HK1	ZF6S1000	发动机	6HK1-TC(模式2)	√	√	√	√		
车辆区域	一般出口 1	2013	F&G 系列	6HK1	ZF6S1000	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	一般出口 1	2013	F&G 系列	6HK1	ZF6S1000	底盘	防抱死制动系统 6	√	√	√	√		
车辆区域	一般出口 1	2013	F&G 系列	6HK1	ZF6S1000	底盘	ABS/ASR	√	√	√	√		
车辆区域	一般出口 1	2013	F&G 系列	6HK1	ZF6S1000	信息	车速表控制装置	√			√		
车辆区域	一般出口 1	2013	F&G 系列	6HK1	Fuller FS8209	发动机	6HK1-TC(模式1)	√	√	√	√		
车辆区域	一般出口 1	2013	F&G 系列	6HK1	Fuller FS8209	发动机	6HK1-TC(模式2)	√	√	√	√		
车辆区域	一般出口 1	2013	F&G 系列	6HK1	Fuller FS8209	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	一般出口 1	2013	F&G 系列	6HK1	Fuller FS8209	底盘	防抱死制动系统 6	√	√	√	√		
车辆区域	一般出口 1	2013	F&G 系列	6HK1	Fuller FS8209	底盘	ABS/ASR	√	√	√	√		
车辆区域	一般出口 1	2013	F&G 系列	6HK1	Fuller FS8209	信息	车速表控制装置	√			√		
车辆区域	一般出口 1	2013	F&G 系列	6HK1	Allison 2500	发动机	6HK1-TC(模式1)	√	√	√	√		
车辆区域	一般出口 1	2013	F&G 系列	6HK1	Allison 2500	发动机	6HK1-TC(模式2)	√	√	√	√		
车辆区域	一般出口 1	2013	F&G 系列	6HK1	Allison 2500	变速器	自动变速器(艾里逊)	√	√	√	√		
车辆区域	一般出口 1	2013	F&G 系列	6HK1	Allison 2500	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	一般出口 1	2013	F&G 系列	6HK1	Allison 2500	底盘	防抱死制动系统 6	√	√	√	√		
车辆区域	一般出口 1	2013	F&G 系列	6HK1	Allison 2500	底盘	ABS/ASR	√	√	√	√		
车辆区域	一般出口 1	2013	F&G 系列	6HK1	Allison 2500	信息	车速表控制装置	√			√		
车辆区域	一般出口 2	2015	N-系列	4JH1	MSB	发动机	4JH1	√	√	√	√		
车辆区域	一般出口 2	2014	N-系列	4JH1	MSB	发动机	4JH1	√	√	√	√		
车辆区域	一般出口 2	2014	Q 系列	4JH1 欧3	MSB-5S	发动机	4JH1	√	√	√	√		
车辆区域	一般出口 2	2013	F&G 系列	4HK1	MZZ	发动机	4HK1-TC(模式1)	√	√	√	√		
车辆区域	一般出口 2	2013	F&G 系列	4HK1	MZZ	发动机	4HK1-TC(模式2)	√	√	√	√		
车辆区域	一般出口 2	2013	F&G 系列	4HK1	MZZ	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆区域	一般出口 2	2013	F&G 系列	4HK1	MZZ	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	一般出口 2	2013	F&G 系列	4HK1	MZZ	底盘	防抱死制动系统 6	√	√	√	√		
车辆区域	一般出口 2	2013	F&G 系列	4HK1	MZZ	底盘	ABS/ASR	√	√	√	√		
车辆区域	一般出口 2	2013	F&G 系列	4HK1	MZZ	信息	车速表控制装置	√			√		
车辆区域	一般出口 2	2013	F&G 系列	4HK1	MZW	发动机	4HK1-TC(模式1)	√	√	√	√		
车辆区域	一般出口 2	2013	F&G 系列	4HK1	MZW	发动机	4HK1-TC(模式2)	√	√	√	√		

车辆区域	一般出口 2	2013	F&G 系列	4HK1	MZW	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆区域	一般出口 2	2013	F&G 系列	4HK1	MZW	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	一般出口 2	2013	F&G 系列	4HK1	MZW	底盘	防抱死制动系统 6	√	√	√	√		
车辆区域	一般出口 2	2013	F&G 系列	4HK1	MZW	底盘	ABS/ASR	√	√	√	√		
车辆区域	一般出口 2	2013	F&G 系列	4HK1	MZW	信息	车速表控制装置	√			√		
车辆区域	一般出口 2	2013	F&G 系列	6HK1	MZW	发动机	6HK1-TC(模式1)	√	√	√	√		
车辆区域	一般出口 2	2013	F&G 系列	6HK1	MZW	发动机	6HK1-TC(模式2)	√	√	√	√		
车辆区域	一般出口 2	2013	F&G 系列	6HK1	MZW	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	一般出口 2	2013	F&G 系列	6HK1	MZW	底盘	防抱死制动系统 6	√	√	√	√		
车辆区域	一般出口 2	2013	F&G 系列	6HK1	MZW	底盘	ABS/ASR	√	√	√	√		
车辆区域	一般出口 2	2013	F&G 系列	6HK1	MZW	信息	车速表控制装置	√			√		
车辆区域	一般出口 2	2013	F&G 系列	6HK1	Fuller FS0-5206B	发动机	6HK1-TC(模式1)	√	√	√	√		
车辆区域	一般出口 2	2013	F&G 系列	6HK1	Fuller FS0-5206B	发动机	6HK1-TC(模式2)	√	√	√	√		
车辆区域	一般出口 2	2013	F&G 系列	6HK1	Fuller FS0-5206B	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	一般出口 2	2013	F&G 系列	6HK1	Fuller FS0-5206B	底盘	防抱死制动系统 6	√	√	√	√		
车辆区域	一般出口 2	2013	F&G 系列	6HK1	Fuller FS0-5206B	底盘	ABS/ASR	√	√	√	√		
车辆区域	一般出口 2	2013	F&G 系列	6HK1	Fuller FS0-5206B	信息	车速表控制装置	√			√		
车辆区域	一般出口 2	2013	F&G 系列	6HK1	ZF9S1110	发动机	6HK1-TC(模式1)	√	√	√	√		
车辆区域	一般出口 2	2013	F&G 系列	6HK1	ZF9S1110	发动机	6HK1-TC(模式2)	√	√	√	√		
车辆区域	一般出口 2	2013	F&G 系列	6HK1	ZF9S1110	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	一般出口 2	2013	F&G 系列	6HK1	ZF9S1110	底盘	防抱死制动系统 6	√	√	√	√		
车辆区域	一般出口 2	2013	F&G 系列	6HK1	ZF9S1110	底盘	ABS/ASR	√	√	√	√		
车辆区域	一般出口 2	2013	F&G 系列	6HK1	ZF9S1110	信息	车速表控制装置	√			√		
车辆区域	一般出口 2	2013	F&G 系列	6HK1	ZF6S1000	发动机	6HK1-TC(模式1)	√	√	√	√		
车辆区域	一般出口 2	2013	F&G 系列	6HK1	ZF6S1000	发动机	6HK1-TC(模式2)	√	√	√	√		
车辆区域	一般出口 2	2013	F&G 系列	6HK1	ZF6S1000	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	一般出口 2	2013	F&G 系列	6HK1	ZF6S1000	底盘	防抱死制动系统 6	√	√	√	√		
车辆区域	一般出口 2	2013	F&G 系列	6HK1	ZF6S1000	底盘	ABS/ASR	√	√	√	√		
车辆区域	一般出口 2	2013	F&G 系列	6HK1	ZF6S1000	信息	车速表控制装置	√			√		
车辆区域	一般出口 2	2013	F&G 系列	6HK1	Fuller FS8209	发动机	6HK1-TC(模式1)	√	√	√	√		
车辆区域	一般出口 2	2013	F&G 系列	6HK1	Fuller FS8209	发动机	6HK1-TC(模式2)	√	√	√	√		
车辆区域	一般出口 2	2013	F&G 系列	6HK1	Fuller FS8209	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	一般出口 2	2013	F&G 系列	6HK1	Fuller FS8209	底盘	防抱死制动系统 6	√	√	√	√		
车辆区域	一般出口 2	2013	F&G 系列	6HK1	Fuller FS8209	底盘	ABS/ASR	√	√	√	√		
车辆区域	一般出口 2	2013	F&G 系列	6HK1	Fuller FS8209	信息	车速表控制装置	√			√		
车辆区域	一般出口 2	2013	F&G 系列	6HK1	Allison 2500	发动机	6HK1-TC(模式1)	√	√	√	√		
车辆区域	一般出口 2	2013	F&G 系列	6HK1	Allison 2500	发动机	6HK1-TC(模式2)	√	√	√	√		
车辆区域	一般出口 2	2013	F&G 系列	6HK1	Allison 2500	变速器	自动变速器(艾里逊)	√	√	√	√		
车辆区域	一般出口 2	2013	F&G 系列	6HK1	Allison 2500	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	一般出口 2	2013	F&G 系列	6HK1	Allison 2500	底盘	防抱死制动系统 6	√	√	√	√		
车辆区域	一般出口 2	2013	F&G 系列	6HK1	Allison 2500	底盘	ABS/ASR	√	√	√	√		
车辆区域	一般出口 2	2013	F&G 系列	6HK1	Allison 2500	信息	车速表控制装置	√			√		
车辆区域	中国 2	2017	C&E 系列	6WG1	ZF8S2230T	发动机	6WG1	√	√	√	√		
车辆区域	中国 2	2017	C&E 系列	6WG1	ZF8S2230T	发动机	尿素SCR	√	√		√		
车辆区域	中国 2	2017	C&E 系列	6WG1	ZF8S2230T	车身	仪表	√					
车辆区域	中国 2	2017	C&E 系列	6WG1	ZF8S2230T	信息	车速表控制装置	√			√		
车辆区域	中国 2	2017	C&E 系列	6WG1	ZF8S2230T	信息	CAN 转换器 (FMS)	√	√	√	√		
车辆区域	中国 2	2017	C&E 系列	6WG1	ZF8S2230T	信息	MTMAMORI	√	√	√	√		
车辆区域	中国 2	2017	C&E 系列	6WG1	ZF16S2230T	发动机	6WG1	√	√	√	√		
车辆区域	中国 2	2017	C&E 系列	6WG1	ZF16S2230T	发动机	尿素SCR	√	√	√	√		
车辆区域	中国 2	2017	C&E 系列	6WG1	ZF16S2230T	车身	仪表	√					
车辆区域	中国 2	2017	C&E 系列	6WG1	ZF16S2230T	信息	车速表控制装置	√			√		
车辆区域	中国 2	2017	C&E 系列	6WG1	ZF16S2230T	信息	CAN 转换器 (FMS)	√	√	√	√		

车辆区域	中国 2	2017	C&E 系列	6WG1	ZF16S2230T	信息	MIMAMORI	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	中国 2	2017	C&E 系列	6WG1	MJT	发动机	6WG1	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	中国 2	2017	C&E 系列	6WG1	MJT	发动机	尿素SCR	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	中国 2	2017	C&E 系列	6WG1	MJT	底盘	防抱死制动系统 6	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	中国 2	2017	C&E 系列	6WG1	MJT	信息	车速表控制装置	✓			✓		
车辆区域	中国 2	2017	C&E 系列	6WG1	MJT	信息	MIMAMORI	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	中国 2	2017	C&E 系列	6WG1	MJT	信息	CAN 转换器 (FMS)	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	中国 2	2017	C&E 系列	6UZ1	ZF8S2030T	发动机	6UZ1	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	中国 2	2017	C&E 系列	6UZ1	ZF8S2030T	发动机	尿素SCR	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	中国 2	2017	C&E 系列	6UZ1	ZF8S2030T	车身	仪表	✓					
车辆区域	中国 2	2017	C&E 系列	6UZ1	ZF8S2030T	信息	车速表控制装置	✓			✓		
车辆区域	中国 2	2017	C&E 系列	6UZ1	ZF8S2030T	信息	CAN 转换器 (FMS)	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	中国 2	2017	C&E 系列	6UZ1	ZF8S2030T	信息	MIMAMORI	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	中国 2	2017	C&E 系列	6UZ1	ZF16S2030T	发动机	6UZ1	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	中国 2	2017	C&E 系列	6UZ1	ZF16S2030T	发动机	尿素SCR	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	中国 2	2017	C&E 系列	6UZ1	ZF16S2030T	车身	仪表	✓					
车辆区域	中国 2	2017	C&E 系列	6UZ1	ZF16S2030T	信息	车速表控制装置	✓			✓		
车辆区域	中国 2	2017	C&E 系列	6UZ1	ZF16S2030T	信息	CAN 转换器 (FMS)	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	中国 2	2017	C&E 系列	6UZ1	ZF16S2030T	信息	MIMAMORI	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	中国 2	2016	N-系列	4HK1	MLD	发动机	4HK1-TC	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	中国 2	2016	N-系列	4KH1	MSB	发动机	4KH1	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	中国 2	2016	F-系列	4HK1	MLD	发动机	4HK1-TC	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	中国 2	2016	F-系列	6HK1	MLD	发动机	6HK1-TC	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	中国 2	2016	F-系列	6HK1	FAST9JS119GA	发动机	6HK1-TC	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	中国 2	2016	C&E 系列	6WG1	MJT	发动机	6WG1	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	中国 2	2016	C&E 系列	6WG1	MJT	车身	安全气囊管理系统(电装)	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	中国 2	2016	C&E 系列	6WG1	MJT	底盘	防抱死制动系统 6	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	中国 2	2016	C&E 系列	6WG1	MJT	信息	MIMAMORI	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	中国 2	2016	C&E 系列	6WG1	MJT	信息	CAN 转换器 (FMS)	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	中国 2	2016	C&E 系列	6WG1	MIX16 CN2	发动机	6WG1	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	中国 2	2016	C&E 系列	6WG1	MIX16 CN2	车身	安全气囊管理系统(电装)	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	中国 2	2016	C&E 系列	6WG1	MIX16 CN2	底盘	防抱死制动系统 6	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	中国 2	2016	C&E 系列	6WG1	MIX16 CN2	信息	MIMAMORI	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	中国 2	2016	C&E 系列	6WG1	MIX16 CN2	信息	CAN 转换器 (FMS)	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	中国 2	2014	FXFYGX 系列	6UZ1	9JS150TA-B	发动机	6UZ1	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	中国 2	2014	FXFYGX 系列	6UZ1	9JS150TA-B	信息	车速表控制装置	✓			✓		
车辆区域	中国 2	2014	FXFYGX 系列	6UZ1	ZF9S1310	发动机	6UZ1	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	中国 2	2014	FXFYGX 系列	6UZ1	ZF9S1310	信息	车速表控制装置	✓			✓		
车辆区域	中国 2	2013	C&E 系列	6WG1	MJT	发动机	6WG1	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	中国 2	2013	C&E 系列	6WG1	MJT	车身	安全气囊管理系统(电装)	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	中国 2	2013	C&E 系列	6WG1	MJT	底盘	防抱死制动系统 6	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	中国 2	2013	C&E 系列	6WG1	MJT	信息	MIMAMORI	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	中国 2	2013	C&E 系列	6WG1	MJT	信息	CAN 转换器 (FMS)	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	中国 2	2013	C&E 系列	6WG1	MIX16 CN2	发动机	6WG1	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	中国 2	2013	C&E 系列	6WG1	MIX16 CN2	车身	安全气囊管理系统(电装)	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	中国 2	2013	C&E 系列	6WG1	MIX16 CN2	底盘	防抱死制动系统 6	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	中国 2	2013	C&E 系列	6WG1	MIX16 CN2	信息	MIMAMORI	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	中国 2	2013	C&E 系列	6WG1	MIX16 CN2	信息	CAN 转换器 (FMS)	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	中国 2	2012	N-系列	4KH1	MSB-5BS	发动机	4KH1	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	中国 2	2012	N-系列	4KH1	MSB-5SC	发动机	4KH1	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	中国 2	2012	F-系列	6HK1	MLD-6Q	发动机	6HK1-TC (C/Rail)	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	中国 2	2012	F-系列	6HK1	9JS11PTA	发动机	6HK1-TC (C/Rail)	✓	✓	✓	✓		
车辆区域	中国 2	2010	N-系列	4HK1	MLD-6Q	发动机	4HK1-TC (C/Rail)	✓	✓	✓	✓		

车辆区域	中国 3	2018	UC 系列	4JJ1	MVL	发动机	4JJ1	√	√	√	√		
车辆区域	中国 3	2018	UC 系列	4JJ1	MVL	变速器	TCCM	√	√	√	√		
车辆区域	中国 3	2018	UC 系列	4JJ1	MVL	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆区域	中国 3	2018	UC 系列	4JJ1	MVL	车身	仪表	√					
车辆区域	中国 3	2018	UC 系列	4JJ1	MVL	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆区域	中国 3	2018	UC 系列	4JJ1	MVL	车身	被动进入和启动系统(Push Type)	√	√	√	√		
车辆区域	中国 3	2018	UC 系列	4JJ1	MVL	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	中国 3	2018	UC 系列	4JJ1	MVL	车身	安全气囊管理系统(电装)	√	√	√	√		
车辆区域	中国 3	2018	UC 系列	4JJ1	MVL	底盘	ABS/ESC	√	√	√	√		
车辆区域	中国 3	2018	UC 系列	4JJ1	AWR6B45	发动机	4JJ1	√	√	√	√		
车辆区域	中国 3	2018	UC 系列	4JJ1	AWR6B45	发动机	怠速停止系统	√	√	√	√		
车辆区域	中国 3	2018	UC 系列	4JJ1	AWR6B45	发动机	智能电池系统	√	√	√			
车辆区域	中国 3	2018	UC 系列	4JJ1	AWR6B45	变速器	自动变速器	√	√	√	√		
车辆区域	中国 3	2018	UC 系列	4JJ1	AWR6B45	变速器	TCCM	√	√	√	√		
车辆区域	中国 3	2018	UC 系列	4JJ1	AWR6B45	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆区域	中国 3	2018	UC 系列	4JJ1	AWR6B45	车身	仪表	√					
车辆区域	中国 3	2018	UC 系列	4JJ1	AWR6B45	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆区域	中国 3	2018	UC 系列	4JJ1	AWR6B45	车身	被动进入和启动系统(Push Type)	√	√	√	√		
车辆区域	中国 3	2018	UC 系列	4JJ1	AWR6B45	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	中国 3	2018	UC 系列	4JJ1	AWR6B45	车身	安全气囊管理系统(电装)	√	√	√	√		
车辆区域	中国 3	2018	UC 系列	4JJ1	AWR6B45	底盘	ABS/ESC	√	√	√	√		
车辆区域	中国 3	2018	UC 系列	RZ4E	AWR6B45	发动机	怠速停止系统	√	√	√	√		
车辆区域	中国 3	2018	UC 系列	RZ4E	AWR6B45	发动机	智能电池系统	√	√	√			
车辆区域	中国 3	2018	UC 系列	RZ4E	AWR6B45	发动机	RZ4E	√	√	√	√		
车辆区域	中国 3	2018	UC 系列	RZ4E	AWR6B45	变速器	自动变速器	√	√	√	√		
车辆区域	中国 3	2018	UC 系列	RZ4E	AWR6B45	变速器	TCCM	√	√	√	√		
车辆区域	中国 3	2018	UC 系列	RZ4E	AWR6B45	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆区域	中国 3	2018	UC 系列	RZ4E	AWR6B45	车身	仪表	√					
车辆区域	中国 3	2018	UC 系列	RZ4E	AWR6B45	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆区域	中国 3	2018	UC 系列	RZ4E	AWR6B45	车身	被动进入和启动系统(Push Type)	√	√	√	√		
车辆区域	中国 3	2018	UC 系列	RZ4E	AWR6B45	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	中国 3	2018	UC 系列	RZ4E	AWR6B45	车身	安全气囊管理系统(电装)	√	√	√	√		
车辆区域	中国 3	2018	UC 系列	RZ4E	AWR6B45	底盘	ABS/ESC	√	√	√	√		
车辆区域	中国 3	2017	TF 系列	4JJ1	MVL	发动机	4JJ1	√	√	√	√		
车辆区域	中国 3	2017	TF 系列	4JJ1	MVL	变速器	TCCM	√	√	√	√		
车辆区域	中国 3	2017	TF 系列	4JJ1	MVL	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆区域	中国 3	2017	TF 系列	4JJ1	MVL	车身	仪表	√					
车辆区域	中国 3	2017	TF 系列	4JJ1	MVL	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆区域	中国 3	2017	TF 系列	4JJ1	MVL	车身	被动进入和启动系统(Push Type)	√	√	√	√		
车辆区域	中国 3	2017	TF 系列	4JJ1	MVL	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	中国 3	2017	TF 系列	4JJ1	MVL	车身	安全气囊管理系统(电装)	√	√	√	√		
车辆区域	中国 3	2017	TF 系列	4JJ1	MVL	底盘	ABS/ESC	√	√	√	√		
车辆区域	中国 3	2017	TF 系列	4JJ1	MVL	底盘	胎压监测系统	√	√	√	√		
车辆区域	中国 3	2017	TF 系列	4JJ1	AWR6B45	发动机	4JJ1	√	√	√	√		
车辆区域	中国 3	2017	TF 系列	4JJ1	AWR6B45	发动机	怠速停止系统	√	√	√	√		
车辆区域	中国 3	2017	TF 系列	4JJ1	AWR6B45	发动机	智能电池系统	√	√	√			
车辆区域	中国 3	2017	TF 系列	4JJ1	AWR6B45	变速器	自动变速器	√	√	√	√		
车辆区域	中国 3	2017	TF 系列	4JJ1	AWR6B45	变速器	TCCM	√	√	√	√		
车辆区域	中国 3	2017	TF 系列	4JJ1	AWR6B45	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆区域	中国 3	2017	TF 系列	4JJ1	AWR6B45	车身	仪表	√					
车辆区域	中国 3	2017	TF 系列	4JJ1	AWR6B45	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆区域	中国 3	2017	TF 系列	4JJ1	AWR6B45	车身	被动进入和启动系统(Push Type)	√	√	√	√		
车辆区域	中国 3	2017	TF 系列	4JJ1	AWR6B45	车身	车身控制模块	√	√	√	√		

车辆区域	中国 3	2017	TF 系列	4JJ1	AWR6B45	车身	安全气囊管理系统(电装)	√	√	√	√		
车辆区域	中国 3	2017	TF 系列	4JJ1	AWR6B45	底盘	ABS/ESC	√	√	√	√		
车辆区域	中国 3	2017	TF 系列	4JJ1	AWR6B45	底盘	胎压监测系统	√	√	√	√		
车辆区域	中国 3	2017	UC 系列	4JJ1	MVL	发动机	4JJ1	√	√	√	√		
车辆区域	中国 3	2017	UC 系列	4JJ1	MVL	变速器	TCCM	√	√	√	√		
车辆区域	中国 3	2017	UC 系列	4JJ1	MVL	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆区域	中国 3	2017	UC 系列	4JJ1	MVL	车身	仪表	√					
车辆区域	中国 3	2017	UC 系列	4JJ1	MVL	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆区域	中国 3	2017	UC 系列	4JJ1	MVL	车身	被动进入和启动系统(Push Type)	√	√	√	√		
车辆区域	中国 3	2017	UC 系列	4JJ1	MVL	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	中国 3	2017	UC 系列	4JJ1	MVL	车身	安全气囊管理系统(电装)	√	√	√	√		
车辆区域	中国 3	2017	UC 系列	4JJ1	MVL	底盘	ABS/ESC	√	√	√	√		
车辆区域	中国 3	2017	UC 系列	4JJ1	AWR6B45	发动机	4JJ1	√	√	√	√		
车辆区域	中国 3	2017	UC 系列	4JJ1	AWR6B45	发动机	怠速停止系统	√	√	√	√		
车辆区域	中国 3	2017	UC 系列	4JJ1	AWR6B45	发动机	智能电池系统	√	√	√			
车辆区域	中国 3	2017	UC 系列	4JJ1	AWR6B45	变速器	自动变速器	√	√	√	√		
车辆区域	中国 3	2017	UC 系列	4JJ1	AWR6B45	变速器	TCCM	√	√	√	√		
车辆区域	中国 3	2017	UC 系列	4JJ1	AWR6B45	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆区域	中国 3	2017	UC 系列	4JJ1	AWR6B45	车身	仪表	√					
车辆区域	中国 3	2017	UC 系列	4JJ1	AWR6B45	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆区域	中国 3	2017	UC 系列	4JJ1	AWR6B45	车身	被动进入和启动系统(Push Type)	√	√	√	√		
车辆区域	中国 3	2017	UC 系列	4JJ1	AWR6B45	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	中国 3	2017	UC 系列	4JJ1	AWR6B45	车身	安全气囊管理系统(电装)	√	√	√	√		
车辆区域	中国 3	2017	UC 系列	4JJ1	AWR6B45	底盘	ABS/ESC	√	√	√	√		
车辆区域	中国 3	2015	UC 系列	4JJ1	TB-50LS	发动机	4JJ1	√	√	√	√		
车辆区域	中国 3	2015	UC 系列	4JJ1	TB-50LS	变速器	自动变速器	√	√	√	√		
车辆区域	中国 3	2015	UC 系列	4JJ1	TB-50LS	变速器	TCCM	√	√	√	√		
车辆区域	中国 3	2015	UC 系列	4JJ1	TB-50LS	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆区域	中国 3	2015	UC 系列	4JJ1	TB-50LS	车身	仪表	√					
车辆区域	中国 3	2015	UC 系列	4JJ1	TB-50LS	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆区域	中国 3	2015	UC 系列	4JJ1	TB-50LS	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	中国 3	2015	UC 系列	4JJ1	TB-50LS	车身	被动进入和启动系统(Push Type)	√	√	√	√		
车辆区域	中国 3	2015	UC 系列	4JJ1	TB-50LS	底盘	ABS/ESC	√	√	√	√		
车辆区域	中国 3	2015	UC 系列	4JJ1	MUX	发动机	4JJ1	√	√	√	√		
车辆区域	中国 3	2015	UC 系列	4JJ1	MUX	变速器	TCCM	√	√	√	√		
车辆区域	中国 3	2015	UC 系列	4JJ1	MUX	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆区域	中国 3	2015	UC 系列	4JJ1	MUX	车身	仪表	√					
车辆区域	中国 3	2015	UC 系列	4JJ1	MUX	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆区域	中国 3	2015	UC 系列	4JJ1	MUX	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	中国 3	2015	UC 系列	4JJ1	MUX	车身	被动进入和启动系统(Push Type)	√	√	√	√		
车辆区域	中国 3	2015	UC 系列	4JJ1	MUX	底盘	ABS/ESC	√	√	√	√		
车辆区域	中国 3	2015	UC 系列	4JK1	TB-50LS	发动机	4JK1	√	√	√	√		
车辆区域	中国 3	2015	UC 系列	4JK1	TB-50LS	变速器	自动变速器	√	√	√	√		
车辆区域	中国 3	2015	UC 系列	4JK1	TB-50LS	变速器	TCCM	√	√	√	√		
车辆区域	中国 3	2015	UC 系列	4JK1	TB-50LS	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆区域	中国 3	2015	UC 系列	4JK1	TB-50LS	车身	仪表	√					
车辆区域	中国 3	2015	UC 系列	4JK1	TB-50LS	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆区域	中国 3	2015	UC 系列	4JK1	TB-50LS	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	中国 3	2015	UC 系列	4JK1	TB-50LS	车身	被动进入和启动系统(Push Type)	√	√	√	√		
车辆区域	中国 3	2015	UC 系列	4JK1	TB-50LS	底盘	ABS/ESC	√	√	√	√		
车辆区域	中国 3	2015	UC 系列	4JK1	MUA	发动机	4JK1	√	√	√	√		
车辆区域	中国 3	2015	UC 系列	4JK1	MUA	变速器	TCCM	√	√	√	√		
车辆区域	中国 3	2015	UC 系列	4JK1	MUA	车身	防盗系统	√	√	√	√		

车辆区域	中国 3	2015	UC 系列	4JK1	MUA	车身	仪表	√					
车辆区域	中国 3	2015	UC 系列	4JK1	MUA	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆区域	中国 3	2015	UC 系列	4JK1	MUA	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	中国 3	2015	UC 系列	4JK1	MUA	车身	被动进入和启动系统(Push Type)	√	√	√	√		
车辆区域	中国 3	2015	UC 系列	4JK1	MUA	底盘	ABS/ESC	√	√	√	√		
车辆区域	中国 3	2014	TF 系列	4JK1	MUA	发动机	4JK1	√	√	√	√		
车辆区域	中国 3	2014	TF 系列	4JK1	MUA	变速器	TCCM	√	√	√	√		
车辆区域	中国 3	2014	TF 系列	4JK1	MUA	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆区域	中国 3	2014	TF 系列	4JK1	MUA	车身	仪表	√					
车辆区域	中国 3	2014	TF 系列	4JK1	MUA	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆区域	中国 3	2014	TF 系列	4JK1	MUA	车身	被动进入和启动系统(Push Type)	√	√	√	√		
车辆区域	中国 3	2014	TF 系列	4JK1	MUA	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	中国 3	2014	TF 系列	4JK1	MUA	底盘	ABS/ESC	√	√	√	√		
车辆区域	中国 3	2014	TF 系列	4JK1	TB-50LS	发动机	4JK1	√	√	√	√		
车辆区域	中国 3	2014	TF 系列	4JK1	TB-50LS	变速器	自动变速器	√	√	√	√		
车辆区域	中国 3	2014	TF 系列	4JK1	TB-50LS	变速器	TCCM	√	√	√	√		
车辆区域	中国 3	2014	TF 系列	4JK1	TB-50LS	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆区域	中国 3	2014	TF 系列	4JK1	TB-50LS	车身	仪表	√					
车辆区域	中国 3	2014	TF 系列	4JK1	TB-50LS	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆区域	中国 3	2014	TF 系列	4JK1	TB-50LS	车身	被动进入和启动系统(Push Type)	√	√	√	√		
车辆区域	中国 3	2014	TF 系列	4JK1	TB-50LS	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	中国 3	2014	TF 系列	4JK1	TB-50LS	底盘	ABS/ESC	√	√	√	√		
车辆区域	中国台湾	2012	N-系列 (全空气制动)	4HK1 (欧5)	MZZ	发动机	4HK1-TC (C/Rail)	√	√	√	√		
车辆区域	中国台湾	2012	N-系列 (全空气制动)	4HK1 (欧5)	MZZ	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆区域	中国台湾	2012	N-系列 (全空气制动)	4HK1 (欧5)	MZZ	底盘	防抱死制动系统 6	√	√	√	√		
车辆区域	中国台湾	2012	N-系列 (全空气制动)	4HK1 (欧5)	MYY	发动机	4HK1-TC (C/Rail)	√	√	√	√		
车辆区域	中国台湾	2012	N-系列 (全空气制动)	4HK1 (欧5)	MYY	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆区域	中国台湾	2012	N-系列 (全空气制动)	4HK1 (欧5)	MYY	底盘	防抱死制动系统 6	√	√	√	√		
车辆区域	中国台湾	2011	F-系列	4HK1	Fuller ES11109	发动机	4HK1-TC (C/Rail)	√	√	√			
车辆区域	中国台湾	2011	F-系列	4HK1	Fuller ES11109	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	中国台湾	2011	F-系列	4HK1	Fuller ES11109	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆区域	中国台湾	2011	F-系列	4HK1	Fuller ES11109	底盘	防抱死制动系统 6	√	√	√	√		
车辆区域	中国台湾	2011	F-系列	4HK1	Fuller ES11109	底盘	ABS/ASR	√	√	√	√		
车辆区域	中国台湾	2011	F-系列	4HK1	Fuller ES11109	底盘	空气悬挂	√	√	√	√		
车辆区域	中国台湾	2011	F-系列	4HK1	Fuller ES11109	信息	车速表控制装置	√			√		
车辆区域	中国台湾	2011	F-系列	4HK1	MZZ	发动机	4HK1-TC (C/Rail)	√	√	√			
车辆区域	中国台湾	2011	F-系列	4HK1	MZZ	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	中国台湾	2011	F-系列	4HK1	MZZ	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆区域	中国台湾	2011	F-系列	4HK1	MZZ	底盘	防抱死制动系统 6	√	√	√	√		
车辆区域	中国台湾	2011	F-系列	4HK1	MZZ	底盘	ABS/ASR	√	√	√	√		
车辆区域	中国台湾	2011	F-系列	4HK1	MZZ	底盘	空气悬挂	√	√	√	√		
车辆区域	中国台湾	2011	F-系列	4HK1	MZZ	信息	车速表控制装置	√			√		
车辆区域	中国台湾	2011	F-系列	4HK1	MZW	发动机	4HK1-TC (C/Rail)	√	√	√			
车辆区域	中国台湾	2011	F-系列	4HK1	MZW	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	中国台湾	2011	F-系列	4HK1	MZW	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆区域	中国台湾	2011	F-系列	4HK1	MZW	底盘	防抱死制动系统 6	√	√	√	√		
车辆区域	中国台湾	2011	F-系列	4HK1	MZW	底盘	ABS/ASR	√	√	√	√		
车辆区域	中国台湾	2011	F-系列	4HK1	MZW	底盘	空气悬挂	√	√	√	√		
车辆区域	中国台湾	2011	F-系列	4HK1	MZW	信息	车速表控制装置	√			√		
车辆区域	中国台湾	2011	F-系列	4HK1	ZF9S1110	发动机	4HK1-TC (C/Rail)	√	√	√			
车辆区域	中国台湾	2011	F-系列	4HK1	ZF9S1110	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	中国台湾	2011	F-系列	4HK1	ZF9S1110	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆区域	中国台湾	2011	F-系列	4HK1	ZF9S1110	底盘	防抱死制动系统 6	√	√	√	√		

车辆区域	中国台湾	2011	F-系列	4HK1	ZF9S1110	底盘	ABS/ASR	√	√	√	√		
车辆区域	中国台湾	2011	F-系列	4HK1	ZF9S1110	底盘	空气悬挂	√	√	√	√		
车辆区域	中国台湾	2011	F-系列	4HK1	ZF9S1110	信息	车速表控制装置	√			√		
车辆区域	中国台湾	2011	F-系列	6HK1	Fuller ES11109	发动机	6HK1-TC (C/Rail)	√	√	√	√		
车辆区域	中国台湾	2011	F-系列	6HK1	Fuller ES11109	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	中国台湾	2011	F-系列	6HK1	Fuller ES11109	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆区域	中国台湾	2011	F-系列	6HK1	Fuller ES11109	底盘	防抱死制动系统 6	√	√	√	√		
车辆区域	中国台湾	2011	F-系列	6HK1	Fuller ES11109	底盘	ABS/ASR	√	√	√	√		
车辆区域	中国台湾	2011	F-系列	6HK1	Fuller ES11109	底盘	空气悬挂	√	√	√	√		
车辆区域	中国台湾	2011	F-系列	6HK1	Fuller ES11109	信息	车速表控制装置	√			√		
车辆区域	中国台湾	2011	F-系列	6HK1	MZZ	发动机	6HK1-TC (C/Rail)	√	√	√	√		
车辆区域	中国台湾	2011	F-系列	6HK1	MZZ	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	中国台湾	2011	F-系列	6HK1	MZZ	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆区域	中国台湾	2011	F-系列	6HK1	MZZ	底盘	防抱死制动系统 6	√	√	√	√		
车辆区域	中国台湾	2011	F-系列	6HK1	MZZ	底盘	ABS/ASR	√	√	√	√		
车辆区域	中国台湾	2011	F-系列	6HK1	MZZ	底盘	空气悬挂	√	√	√	√		
车辆区域	中国台湾	2011	F-系列	6HK1	MZZ	信息	车速表控制装置	√			√		
车辆区域	中国台湾	2011	F-系列	6HK1	MZW	发动机	6HK1-TC (C/Rail)	√	√	√	√		
车辆区域	中国台湾	2011	F-系列	6HK1	MZW	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	中国台湾	2011	F-系列	6HK1	MZW	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆区域	中国台湾	2011	F-系列	6HK1	MZW	底盘	防抱死制动系统 6	√	√	√	√		
车辆区域	中国台湾	2011	F-系列	6HK1	MZW	底盘	ABS/ASR	√	√	√	√		
车辆区域	中国台湾	2011	F-系列	6HK1	MZW	底盘	空气悬挂	√	√	√	√		
车辆区域	中国台湾	2011	F-系列	6HK1	MZW	信息	车速表控制装置	√			√		
车辆区域	中国台湾	2011	F-系列	6HK1	ZF9S1110	发动机	6HK1-TC (C/Rail)	√	√	√	√		
车辆区域	中国台湾	2011	F-系列	6HK1	ZF9S1110	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	中国台湾	2011	F-系列	6HK1	ZF9S1110	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆区域	中国台湾	2011	F-系列	6HK1	ZF9S1110	底盘	防抱死制动系统 6	√	√	√	√		
车辆区域	中国台湾	2011	F-系列	6HK1	ZF9S1110	底盘	ABS/ASR	√	√	√	√		
车辆区域	中国台湾	2011	F-系列	6HK1	ZF9S1110	底盘	空气悬挂	√	√	√	√		
车辆区域	中国台湾	2011	F-系列	6HK1	ZF9S1110	信息	车速表控制装置	√			√		
车辆区域	中国台湾 2	2018	C&E 系列	6WG1	MAP	发动机	6WG1	√	√	√	√		
车辆区域	中国台湾 2	2018	C&E 系列	6WG1	MAP	底盘	防抱死制动系统 6	√	√	√	√		
车辆区域	中国台湾 2	2018	C&E 系列	6WG1	MAP	信息	MIMAMORI	√	√	√	√		
车辆区域	中国台湾 2	2018	C&E 系列	6WG1	MAP	信息	车速表控制装置	√			√		
车辆区域	中国台湾 2	2016	N-系列	4HK1	Smoother (MZZ)	发动机	4HK1-TC (C/Rail)	√	√	√	√		
车辆区域	中国台湾 2	2016	N-系列	4HK1	Smoother (MZZ)	变速器	Smoother-Ex	√	√	√	√		
车辆区域	中国台湾 2	2016	N-系列	4HK1	Smoother (MZZ)	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆区域	中国台湾 2	2016	N-系列	4HK1	Smoother (MZZ)	车身	安全气囊管理系统(电装)	√	√	√	√		
车辆区域	中国台湾 2	2016	N-系列	4HK1	Smoother (MZZ)	底盘	ABS/ESC	√	√	√	√		
车辆区域	中国台湾 2	2016	N-系列	4HK1	Smoother (MZZ)	底盘	防抱死制动系统	√	√	√	√		
车辆区域	中国台湾 2	2016	N-系列	4HK1	MYY	发动机	4HK1-TC (C/Rail)	√	√	√	√		
车辆区域	中国台湾 2	2016	N-系列	4HK1	MYY	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆区域	中国台湾 2	2016	N-系列	4HK1	MYY	车身	安全气囊管理系统(电装)	√	√	√	√		
车辆区域	中国台湾 2	2016	N-系列	4HK1	MYY	底盘	ABS/ESC	√	√	√	√		
车辆区域	中国台湾 2	2016	N-系列	4HK1	MYY	底盘	防抱死制动系统	√	√	√	√		
车辆区域	中国台湾 2	2016	N-系列	4HK1	MZZ	发动机	4HK1-TC (C/Rail)	√	√	√	√		
车辆区域	中国台湾 2	2016	N-系列	4HK1	MZZ	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆区域	中国台湾 2	2016	N-系列	4HK1	MZZ	车身	安全气囊管理系统(电装)	√	√	√	√		
车辆区域	中国台湾 2	2016	N-系列	4HK1	MZZ	底盘	ABS/ESC	√	√	√	√		
车辆区域	中国台湾 2	2016	N-系列	4HK1	MZZ	底盘	防抱死制动系统	√	√	√	√		
车辆区域	中国台湾 2	2016	N-系列	4HK1	MZZ	底盘	防抱死制动系统	√	√	√	√		
车辆区域	中国台湾 2	2016	N-系列	4JJ1	Smoother (MYY)	发动机	4JJ1-TC (C/Rail)	√	√	√	√		
车辆区域	中国台湾 2	2016	N-系列	4JJ1	Smoother (MYY)	变速器	Smoother-Ex	√	√	√	√		

车辆区域	中国台湾	2	2016	N-系列	4JJ1	Smoother (MY)	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆区域	中国台湾	2	2016	N-系列	4JJ1	Smoother (MY)	车身	安全气囊管理系统 (电装)	√	√	√	√		
车辆区域	中国台湾	2	2016	N-系列	4JJ1	Smoother (MY)	底盘	ABS/ESC	√	√	√	√		
车辆区域	中国台湾	2	2016	N-系列	4JJ1	Smoother (MY)	底盘	防抱死制动系统	√	√	√	√		
车辆区域	中国台湾	2	2016	N-系列	4JJ1	MY	发动机	4JJ1-TC (C/Rail)	√	√	√	√		
车辆区域	中国台湾	2	2016	N-系列	4JJ1	MY	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆区域	中国台湾	2	2016	N-系列	4JJ1	MY	车身	安全气囊管理系统 (电装)	√	√	√	√		
车辆区域	中国台湾	2	2016	N-系列	4JJ1	MY	底盘	ABS/ESC	√	√	√	√		
车辆区域	中国台湾	2	2016	N-系列	4JJ1	MY	底盘	防抱死制动系统	√	√	√	√		
车辆区域	中国台湾	2	2015	F-系列	6HK1	ZF9S1110	发动机	6HK1-TC (C/Rail)	√	√	√	√		
车辆区域	中国台湾	2	2015	F-系列	6HK1	ZF9S1110	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆区域	中国台湾	2	2015	F-系列	6HK1	ZF9S1110	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆区域	中国台湾	2	2015	F-系列	6HK1	ZF9S1110	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	中国台湾	2	2015	F-系列	6HK1	ZF9S1110	底盘	防抱死制动系统 6	√	√	√	√		
车辆区域	中国台湾	2	2015	F-系列	6HK1	ZF9S1110	底盘	ABS/ASR ADVICS	√	√	√	√		
车辆区域	中国台湾	2	2015	F-系列	6HK1	ZF9S1110	底盘	空气悬挂	√	√	√	√		
车辆区域	中国台湾	2	2015	F-系列	6HK1	ZF9S1110	信息	车速表控制装置	√			√		
车辆区域	中国台湾	2	2014	F-系列	6HK1 (欧5 带DOC)	Smoother (MZ)	发动机	6HK1-TC (C/Rail)	√	√	√	√		
车辆区域	中国台湾	2	2014	F-系列	6HK1 (欧5 带DOC)	Smoother (MZ)	发动机	6HK1 (With DOC)	√	√	√	√		
车辆区域	中国台湾	2	2014	F-系列	6HK1 (欧5 带DOC)	Smoother (MZ)	变速器	Smoother (MZ)	√	√	√	√		
车辆区域	中国台湾	2	2014	F-系列	6HK1 (欧5 带DOC)	Smoother (MZ)	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	中国台湾	2	2014	F-系列	6HK1 (欧5 带DOC)	Smoother (MZ)	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆区域	中国台湾	2	2014	F-系列	6HK1 (欧5 带DOC)	Smoother (MZ)	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆区域	中国台湾	2	2014	F-系列	6HK1 (欧5 带DOC)	Smoother (MZ)	底盘	防抱死制动系统 6	√	√	√	√		
车辆区域	中国台湾	2	2014	F-系列	6HK1 (欧5 带DOC)	Smoother (MZ)	底盘	ABS/ASR	√	√	√	√		
车辆区域	中国台湾	2	2014	F-系列	6HK1 (欧5 带DOC)	Smoother (MZ)	底盘	空气悬挂	√	√	√	√		
车辆区域	中国台湾	2	2014	F-系列	6HK1 (欧5 带DOC)	Smoother (MZ)	信息	车速表控制装置	√			√		
车辆区域	中国台湾	2	2014	F-系列	6HK1 (欧5 带DOC)	MZ	发动机	6HK1-TC (C/Rail)	√	√	√	√		
车辆区域	中国台湾	2	2014	F-系列	6HK1 (欧5 带DOC)	MZ	发动机	6HK1 (With DOC)	√	√	√	√		
车辆区域	中国台湾	2	2014	F-系列	6HK1 (欧5 带DOC)	MZ	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	中国台湾	2	2014	F-系列	6HK1 (欧5 带DOC)	MZ	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆区域	中国台湾	2	2014	F-系列	6HK1 (欧5 带DOC)	MZ	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆区域	中国台湾	2	2014	F-系列	6HK1 (欧5 带DOC)	MZ	底盘	防抱死制动系统 6	√	√	√	√		
车辆区域	中国台湾	2	2014	F-系列	6HK1 (欧5 带DOC)	MZ	底盘	ABS/ASR	√	√	√	√		
车辆区域	中国台湾	2	2014	F-系列	6HK1 (欧5 带DOC)	MZ	底盘	空气悬挂	√	√	√	√		
车辆区域	中国台湾	2	2014	F-系列	6HK1 (欧5 带DOC)	MZ	信息	车速表控制装置	√			√		
车辆区域	中国台湾	2	2014	F-系列	6HK1 (欧5 带DOC)	ZF9S1110	发动机	6HK1-TC (C/Rail)	√	√	√	√		
车辆区域	中国台湾	2	2014	F-系列	6HK1 (欧5 带DOC)	ZF9S1110	发动机	6HK1 (With DOC)	√	√	√	√		
车辆区域	中国台湾	2	2014	F-系列	6HK1 (欧5 带DOC)	ZF9S1110	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	中国台湾	2	2014	F-系列	6HK1 (欧5 带DOC)	ZF9S1110	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆区域	中国台湾	2	2014	F-系列	6HK1 (欧5 带DOC)	ZF9S1110	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆区域	中国台湾	2	2014	F-系列	6HK1 (欧5 带DOC)	ZF9S1110	底盘	防抱死制动系统 6	√	√	√	√		
车辆区域	中国台湾	2	2014	F-系列	6HK1 (欧5 带DOC)	ZF9S1110	底盘	ABS/ASR	√	√	√	√		
车辆区域	中国台湾	2	2014	F-系列	6HK1 (欧5 带DOC)	ZF9S1110	底盘	空气悬挂	√	√	√	√		
车辆区域	中国台湾	2	2014	F-系列	6HK1 (欧5 带DOC)	ZF9S1110	信息	车速表控制装置	√			√		
车辆区域	中国台湾	2	2014	N-系列 (全空气制动)	4HK1 欧5 带DPD	MY	发动机	4HK1	√	√	√	√		
车辆区域	中国台湾	2	2014	N-系列 (全空气制动)	4HK1 欧5 带DPD	MY	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆区域	中国台湾	2	2014	N-系列 (全空气制动)	4HK1 欧5 带DPD	MY	底盘	防抱死制动系统 6	√	√	√	√		
车辆区域	中国台湾	2	2014	N-系列 (全空气制动)	4HK1 欧5 带DPD	MY	信息	车速表控制装置	√			√		
车辆区域	中国台湾	2	2014	N-系列 (全空气制动)	4HK1 欧5 带DPD	MZ	发动机	4HK1	√	√	√	√		
车辆区域	中国台湾	2	2014	N-系列 (全空气制动)	4HK1 欧5 带DPD	MZ	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆区域	中国台湾	2	2014	N-系列 (全空气制动)	4HK1 欧5 带DPD	MZ	底盘	防抱死制动系统 6	√	√	√	√		
车辆区域	中国台湾	2	2014	N-系列 (全空气制动)	4HK1 欧5 带DPD	MZ	信息	车速表控制装置	√			√		

车辆区域	中国台湾	2	2013	N-系列	4HK1 欧5 带DPD	MZZ	发动机	4HK1-TC (C/Rail)	√	√	√	√		
车辆区域	中国台湾	2	2013	N-系列	4HK1 欧5 带DPD	MZZ	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆区域	中国台湾	2	2013	N-系列	4HK1 欧5 带DPD	MZZ	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	中国台湾	2	2013	N-系列	4HK1 欧5 带DPD	MZZ	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆区域	中国台湾	2	2013	N-系列	4HK1 欧5 带DPD	MZZ	底盘	ABS/ASR	√	√	√	√		
车辆区域	中国台湾	2	2013	N-系列	4HK1 欧5 带DPD	Smoother (MZZ)	发动机	4HK1-TC (C/Rail)	√	√	√	√		
车辆区域	中国台湾	2	2013	N-系列	4HK1 欧5 带DPD	Smoother (MZZ)	变速器	Smoother-Ex	√	√	√	√		
车辆区域	中国台湾	2	2013	N-系列	4HK1 欧5 带DPD	Smoother (MZZ)	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆区域	中国台湾	2	2013	N-系列	4HK1 欧5 带DPD	Smoother (MZZ)	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	中国台湾	2	2013	N-系列	4HK1 欧5 带DPD	Smoother (MZZ)	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆区域	中国台湾	2	2013	N-系列	4HK1 欧5 带DPD	Smoother (MZZ)	底盘	ABS/ASR	√	√	√	√		
车辆区域	中国台湾	2	2013	N-系列	4HK1 欧5 带DPD	MYY	发动机	4HK1-TC (C/Rail)	√	√	√	√		
车辆区域	中国台湾	2	2013	N-系列	4HK1 欧5 带DPD	MYY	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆区域	中国台湾	2	2013	N-系列	4HK1 欧5 带DPD	MYY	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	中国台湾	2	2013	N-系列	4HK1 欧5 带DPD	MYY	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆区域	中国台湾	2	2013	N-系列	4HK1 欧5 带DPD	MYY	底盘	ABS/ASR	√	√	√	√		
车辆区域	中国台湾	2	2013	N-系列	4HK1 欧5 带DPD	Smoother (MYY)	发动机	4HK1-TC (C/Rail)	√	√	√	√		
车辆区域	中国台湾	2	2013	N-系列	4HK1 欧5 带DPD	Smoother (MYY)	变速器	Smoother-Ex	√	√	√	√		
车辆区域	中国台湾	2	2013	N-系列	4HK1 欧5 带DPD	Smoother (MYY)	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆区域	中国台湾	2	2013	N-系列	4HK1 欧5 带DPD	Smoother (MYY)	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆区域	中国台湾	2	2013	N-系列	4HK1 欧5 带DPD	Smoother (MYY)	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆区域	中国台湾	2	2013	N-系列	4HK1 欧5 带DPD	Smoother (MYY)	底盘	ABS/ASR	√	√	√	√		
车辆区域	中国台湾	2	2013	N-系列	4JJ1 欧5 带DPD	Smoother (MYY)	发动机	4JJ1-TC (C/Rail)	√	√	√	√		
车辆区域	中国台湾	2	2013	N-系列	4JJ1 欧5 带DPD	Smoother (MYY)	变速器	Smoother-Ex	√	√	√	√		
车辆区域	中国台湾	2	2013	N-系列	4JJ1 欧5 带DPD	Smoother (MYY)	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆区域	中国台湾	2	2013	N-系列	4JJ1 欧5 带DPD	Smoother (MYY)	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆区域	中国台湾	2	2013	N-系列	4JJ1 欧5 带DPD	Smoother (MYY)	底盘	ABS/ASR	√	√	√	√		
车辆区域	中国台湾	2	2013	N-系列	4JJ1 欧5 带DPD	MYY	发动机	4JJ1-TC (C/Rail)	√	√	√	√		
车辆区域	中国台湾	2	2013	N-系列	4JJ1 欧5 带DPD	MYY	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆区域	中国台湾	2	2013	N-系列	4JJ1 欧5 带DPD	MYY	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆区域	中国台湾	2	2013	N-系列	4JJ1 欧5 带DPD	MYY	底盘	ABS/ASR	√	√	√	√		
车辆区域	中国台湾	2	2013	N-系列 (全空气制动)	4HK1 欧5 带DPD	MYY	发动机	4HK1	√	√	√	√		
车辆区域	中国台湾	2	2013	N-系列 (全空气制动)	4HK1 欧5 带DPD	MYY	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆区域	中国台湾	2	2013	N-系列 (全空气制动)	4HK1 欧5 带DPD	MYY	底盘	防抱死制动系统 6	√	√	√	√		
车辆区域	中国台湾	2	2013	N-系列 (全空气制动)	4HK1 欧5 带DPD	MYY	信息	车速表控制装置	√			√		
车辆区域	中国台湾	2	2013	N-系列 (全空气制动)	4HK1 欧5 带DPD	MZZ	发动机	4HK1	√	√	√	√		
车辆区域	中国台湾	2	2013	N-系列 (全空气制动)	4HK1 欧5 带DPD	MZZ	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆区域	中国台湾	2	2013	N-系列 (全空气制动)	4HK1 欧5 带DPD	MZZ	底盘	防抱死制动系统 6	√	√	√	√		
车辆区域	中国台湾	2	2013	N-系列 (全空气制动)	4HK1 欧5 带DPD	MZZ	信息	车速表控制装置	√			√		
车辆区域	中国台湾	2	2013	C&E 系列	6WG1	MAP	发动机	6WG1	√	√	√	√		
车辆区域	中国台湾	2	2013	C&E 系列	6WG1	MAP	车身	安全气囊管理系统(电装)	√	√	√	√		
车辆区域	中国台湾	2	2013	C&E 系列	6WG1	MAP	底盘	防抱死制动系统 6	√	√	√	√		
车辆区域	中国台湾	2	2013	C&E 系列	6WG1	MAP	底盘	空气悬挂	√	√	√	√		
车辆区域	中国台湾	2	2013	C&E 系列	6WG1	MAP	信息	MMAMORI	√	√	√	√		
车辆年份			2020	TF 系列	RZ4E-TC(1.9 DDI)		发动机	发动机控制模块 - 类型 1	√	√	√	√		
车辆年份			2020	TF 系列	RZ4E-TC(1.9 DDI)		发动机	发动机控制模块 - 类型 2	√	√	√	√		
车辆年份			2020	TF 系列	RZ4E-TC(1.9 DDI)		发动机	智能电池系统	√	√	√			
车辆年份			2020	TF 系列	RZ4E-TC(1.9 DDI)		发动机	怠速停止系统	√	√	√	√		
车辆年份			2020	TF 系列	RZ4E-TC(1.9 DDI)		变速器	自动变速器	√	√	√	√		
车辆年份			2020	TF 系列	RZ4E-TC(1.9 DDI)		底盘	防抱死制动系统	√	√	√	√		
车辆年份			2020	TF 系列	RZ4E-TC(1.9 DDI)		底盘	分动箱模块 - EATON	√	√	√	√		
车辆年份			2020	TF 系列	RZ4E-TC(1.9 DDI)		底盘	分动箱模块 - MSG/MUA	√	√	√	√		
车辆年份			2020	TF 系列	RZ4E-TC(1.9 DDI)		底盘	分动箱模块 - 四驱	√	√	√	√		

车辆年份		2020	TF 系列	RZ4E-TC(1.9 DDI)		底盘	差速锁模块	√	√	√	√		
车辆年份		2020	TF 系列	RZ4E-TC(1.9 DDI)		车身	防盗器(BETA)	√	√	√	√		
车辆年份		2020	TF 系列	RZ4E-TC(1.9 DDI)		车身	PESS(被动进入和启动系统)	√	√	√	√		
车辆年份		2020	TF 系列	RZ4E-TC(1.9 DDI)		车身	中央网关	√	√	√	√		
车辆年份		2020	TF 系列	RZ4E-TC(1.9 DDI)		车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆年份		2020	TF 系列	RZ4E-TC(1.9 DDI)		车身	汽车空调	√	√	√	√		
车辆年份		2020	TF 系列	RZ4E-TC(1.9 DDI)		车身	头灯	√	√	√	√		
车辆年份		2020	TF 系列	RZ4E-TC(1.9 DDI)		车身	仪表	√					
车辆年份		2020	TF 系列	RZ4E-TC(1.9 DDI)		车身	导航	√					
车辆年份		2020	TF 系列	RZ4E-TC(1.9 DDI)		车身	停车辅助	√	√	√	√		
车辆年份		2020	TF 系列	RZ4E-TC(1.9 DDI)		车身	雷达传感器左侧	√	√	√	√		
车辆年份		2020	TF 系列	RZ4E-TC(1.9 DDI)		车身	雷达传感器右侧	√	√	√	√		
车辆年份		2020	TF 系列	RZ4E-TC(1.9 DDI)		车身	SRS安全气囊	√	√	√	√		
车辆年份		2020	TF 系列	4JAI-TC(2.5)		发动机	发动机控制模块	√	√	√	√		
车辆年份		2020	TF 系列	4JAI-TC(2.5)		发动机	智能电池系统	√	√	√			
车辆年份		2020	TF 系列	4JAI-TC(2.5)		发动机	怠速停止系统	√	√	√	√		
车辆年份		2020	TF 系列	4JAI-TC(2.5)		变速器	自动变速器	√	√	√	√		
车辆年份		2020	TF 系列	4JAI-TC(2.5)		底盘	防抱死制动系统	√	√	√	√		
车辆年份		2020	TF 系列	4JAI-TC(2.5)		底盘	分动箱模块 - EATON	√	√	√	√		
车辆年份		2020	TF 系列	4JAI-TC(2.5)		底盘	分动箱模块 - MSG/MUA	√	√	√	√		
车辆年份		2020	TF 系列	4JAI-TC(2.5)		底盘	分动箱模块 - 四驱	√	√	√	√		
车辆年份		2020	TF 系列	4JAI-TC(2.5)		底盘	差速锁模块	√	√	√	√		
车辆年份		2020	TF 系列	4JAI-TC(2.5)		车身	防盗器(BETA)	√	√	√	√		
车辆年份		2020	TF 系列	4JAI-TC(2.5)		车身	PESS(被动进入和启动系统)	√	√	√	√		
车辆年份		2020	TF 系列	4JAI-TC(2.5)		车身	中央网关	√	√	√	√		
车辆年份		2020	TF 系列	4JAI-TC(2.5)		车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆年份		2020	TF 系列	4JAI-TC(2.5)		车身	汽车空调	√	√	√	√		
车辆年份		2020	TF 系列	4JAI-TC(2.5)		车身	头灯	√	√	√	√		
车辆年份		2020	TF 系列	4JAI-TC(2.5)		车身	仪表	√					
车辆年份		2020	TF 系列	4JAI-TC(2.5)		车身	导航	√					
车辆年份		2020	TF 系列	4JAI-TC(2.5)		车身	停车辅助	√	√	√	√		
车辆年份		2020	TF 系列	4JAI-TC(2.5)		车身	雷达传感器左侧	√	√	√	√		
车辆年份		2020	TF 系列	4JAI-TC(2.5)		车身	雷达传感器右侧	√	√	√	√		
车辆年份		2020	TF 系列	4JAI-TC(2.5)		车身	SRS安全气囊	√	√	√	√		
车辆年份		2020	TF 系列	4JK1-TC(2.5)		发动机	发动机控制模块	√	√	√	√		
车辆年份		2020	TF 系列	4JK1-TC(2.5)		发动机	智能电池系统	√	√	√			
车辆年份		2020	TF 系列	4JK1-TC(2.5)		发动机	怠速停止系统	√	√	√	√		
车辆年份		2020	TF 系列	4JK1-TC(2.5)		变速器	自动变速器	√	√	√	√		
车辆年份		2020	TF 系列	4JK1-TC(2.5)		底盘	防抱死制动系统	√	√	√	√		
车辆年份		2020	TF 系列	4JK1-TC(2.5)		底盘	分动箱模块 - EATON	√	√	√	√		
车辆年份		2020	TF 系列	4JK1-TC(2.5)		底盘	分动箱模块 - MSG/MUA	√	√	√	√		
车辆年份		2020	TF 系列	4JK1-TC(2.5)		底盘	分动箱模块 - 四驱	√	√	√	√		
车辆年份		2020	TF 系列	4JK1-TC(2.5)		底盘	差速锁模块	√	√	√	√		
车辆年份		2020	TF 系列	4JK1-TC(2.5)		车身	防盗器(BETA)	√	√	√	√		
车辆年份		2020	TF 系列	4JK1-TC(2.5)		车身	PESS(被动进入和启动系统)	√	√	√	√		
车辆年份		2020	TF 系列	4JK1-TC(2.5)		车身	中央网关	√	√	√	√		
车辆年份		2020	TF 系列	4JK1-TC(2.5)		车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆年份		2020	TF 系列	4JK1-TC(2.5)		车身	汽车空调	√	√	√	√		
车辆年份		2020	TF 系列	4JK1-TC(2.5)		车身	头灯	√	√	√	√		
车辆年份		2020	TF 系列	4JK1-TC(2.5)		车身	仪表	√					
车辆年份		2020	TF 系列	4JK1-TC(2.5)		车身	导航	√					
车辆年份		2020	TF 系列	4JK1-TC(2.5)		车身	停车辅助	√	√	√	√		
车辆年份		2020	TF 系列	4JK1-TC(2.5)		车身	雷达传感器左侧	√	√	√	√		

车辆年份		2020	TF 系列	4JK1-TC(2.5)		车身	雷达传感器右侧	√	√	√	√		
车辆年份		2020	TF 系列	4JK1-TC(2.5)		车身	SRS安全气囊	√	√	√	√		
车辆年份		2020	TF 系列	4JJ1-TC(3.0)		发动机	发动机控制模块	√	√	√	√		
车辆年份		2020	TF 系列	4JJ1-TC(3.0)		发动机	智能电池系统	√	√	√			
车辆年份		2020	TF 系列	4JJ1-TC(3.0)		发动机	怠速停止系统	√	√	√	√		
车辆年份		2020	TF 系列	4JJ1-TC(3.0)		变速器	自动变速器	√	√	√	√		
车辆年份		2020	TF 系列	4JJ1-TC(3.0)		底盘	防抱死制动系统	√	√	√	√		
车辆年份		2020	TF 系列	4JJ1-TC(3.0)		底盘	分动箱模块 - EATON	√	√	√	√		
车辆年份		2020	TF 系列	4JJ1-TC(3.0)		底盘	分动箱模块 - MSG/MUA	√	√	√	√		
车辆年份		2020	TF 系列	4JJ1-TC(3.0)		底盘	分动箱模块 - 四驱	√	√	√	√		
车辆年份		2020	TF 系列	4JJ1-TC(3.0)		底盘	差速锁模块	√	√	√	√		
车辆年份		2020	TF 系列	4JJ1-TC(3.0)		车身	防盗器(BETA)	√	√	√	√		
车辆年份		2020	TF 系列	4JJ1-TC(3.0)		车身	PESS(被动进入和启动系统)	√	√	√	√		
车辆年份		2020	TF 系列	4JJ1-TC(3.0)		车身	中央网关	√	√	√	√		
车辆年份		2020	TF 系列	4JJ1-TC(3.0)		车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆年份		2020	TF 系列	4JJ1-TC(3.0)		车身	汽车空调	√	√	√	√		
车辆年份		2020	TF 系列	4JJ1-TC(3.0)		车身	头灯	√	√	√	√		
车辆年份		2020	TF 系列	4JJ1-TC(3.0)		车身	仪表	√					
车辆年份		2020	TF 系列	4JJ1-TC(3.0)		车身	导航	√					
车辆年份		2020	TF 系列	4JJ1-TC(3.0)		车身	停车辅助	√	√	√	√		
车辆年份		2020	TF 系列	4JJ1-TC(3.0)		车身	雷达传感器左侧	√	√	√	√		
车辆年份		2020	TF 系列	4JJ1-TC(3.0)		车身	雷达传感器右侧	√	√	√	√		
车辆年份		2020	TF 系列	4JJ1-TC(3.0)		车身	SRS安全气囊	√	√	√	√		
车辆年份		2020	TF 系列	4JJ3-TCX		发动机	发动机控制单元	√	√	√	√		
车辆年份		2020	TF 系列	4JJ3-TCX		发动机	智能电池系统	√	√	√			
车辆年份		2020	TF 系列	4JJ3-TCX		发动机	怠速停止系统	√	√	√	√		
车辆年份		2020	TF 系列	4JJ3-TCX		变速器	自动变速器	√	√	√	√		
车辆年份		2020	TF 系列	4JJ3-TCX		底盘	防抱死制动系统	√	√	√	√		
车辆年份		2020	TF 系列	4JJ3-TCX		底盘	分动箱模块 - EATON	√	√	√	√		
车辆年份		2020	TF 系列	4JJ3-TCX		底盘	分动箱模块 - MSG/MUA	√	√	√	√		
车辆年份		2020	TF 系列	4JJ3-TCX		底盘	分动箱模块 - 四驱	√	√	√	√		
车辆年份		2020	TF 系列	4JJ3-TCX		底盘	差速锁模块	√	√	√	√		
车辆年份		2020	TF 系列	4JJ3-TCX		车身	防盗器(BETA)	√	√	√	√		
车辆年份		2020	TF 系列	4JJ3-TCX		车身	被动进入和启动系统	√	√	√	√		
车辆年份		2020	TF 系列	4JJ3-TCX		车身	中央网关	√	√	√	√		
车辆年份		2020	TF 系列	4JJ3-TCX		车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆年份		2020	TF 系列	4JJ3-TCX		车身	汽车空调	√	√	√	√		
车辆年份		2020	TF 系列	4JJ3-TCX		车身	头灯	√	√	√	√		
车辆年份		2020	TF 系列	4JJ3-TCX		车身	仪表	√					
车辆年份		2020	TF 系列	4JJ3-TCX		车身	导航	√					
车辆年份		2020	TF 系列	4JJ3-TCX		车身	停车辅助	√	√	√	√		
车辆年份		2020	TF 系列	4JJ3-TCX		车身	雷达传感器左侧	√	√	√	√		
车辆年份		2020	TF 系列	4JJ3-TCX		车身	雷达传感器右侧	√	√	√	√		
车辆年份		2020	TF 系列	4JJ3-TCX		车身	SRS安全气囊	√	√	√	√		
车辆年份	新加坡	2019	TF 系列	RZ4E	AWR6B45	发动机	智能电池系统	√	√	√			
车辆年份	新加坡	2019	TF 系列	RZ4E	AWR6B45	发动机	RZ4E	√	√	√	√		
车辆年份	新加坡	2019	TF 系列	RZ4E	AWR6B45	发动机	ISS/HSA (Ecostop/HSA/BLS/VCM)	√	√	√	√		
车辆年份	新加坡	2019	TF 系列	RZ4E	AWR6B45	变速器	自动变速器	√	√	√	√		
车辆年份	新加坡	2019	TF 系列	RZ4E	AWR6B45	变速器	TCCM	√	√	√	√		
车辆年份	新加坡	2019	TF 系列	RZ4E	AWR6B45	车身	仪表	√					
车辆年份	新加坡	2019	TF 系列	RZ4E	AWR6B45	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆年份	新加坡	2019	TF 系列	RZ4E	AWR6B45	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆年份	新加坡	2019	TF 系列	RZ4E	AWR6B45	车身	安全气囊管理系统(电装)	√	√	√	√		

车辆年份	新加坡	2019	TF 系列	RZ4E	AWR6B45	车身	被动进入和启动系统(Push Type)	√	√	√	√		
车辆年份	新加坡	2019	TF 系列	RZ4E	AWR6B45	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆年份	新加坡	2019	TF 系列	RZ4E	AWR6B45	底盘	ABS/ESC	√	√	√	√		
车辆年份	新加坡	2019	TF 系列	RZ4E	MVL	发动机	智能电池系统	√	√	√			
车辆年份	新加坡	2019	TF 系列	RZ4E	MVL	发动机	RZ4E	√	√	√	√		
车辆年份	新加坡	2019	TF 系列	RZ4E	MVL	发动机	ISS/HSA (Ecostop/HSA/BLS/VCM)	√	√	√	√		
车辆年份	新加坡	2019	TF 系列	RZ4E	MVL	变速器	TCCM	√	√	√	√		
车辆年份	新加坡	2019	TF 系列	RZ4E	MVL	车身	仪表	√					
车辆年份	新加坡	2019	TF 系列	RZ4E	MVL	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆年份	新加坡	2019	TF 系列	RZ4E	MVL	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆年份	新加坡	2019	TF 系列	RZ4E	MVL	车身	安全气囊管理系统(电装)	√	√	√	√		
车辆年份	新加坡	2019	TF 系列	RZ4E	MVL	车身	被动进入和启动系统(Push Type)	√	√	√	√		
车辆年份	新加坡	2019	TF 系列	RZ4E	MVL	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆年份	新加坡	2019	TF 系列	RZ4E	MVL	底盘	ABS/ESC	√	√	√	√		
车辆年份	日本	2019	GIGA	6NX1	MEB9	发动机	尿素SCR	√	√	√	√		
车辆年份	日本	2019	GIGA	6NX1	MEB9	发动机	ISS/HSA (Ecostop/HSA/BLS/VCM)	√	√	√			
车辆年份	日本	2019	GIGA	6NX1	MEB9	发动机	6NX1	√	√	√	√		
车辆年份	日本	2019	GIGA	6NX1	MEB9	车身	安全气囊管理系统(电装)	√	√	√	√		
车辆年份	日本	2019	GIGA	6NX1	MEB9	车身	VAT	√	√	√	√		
车辆年份	日本	2019	GIGA	6NX1	MEB9	车身	相机(VAT)	√					
车辆年份	日本	2019	GIGA	6NX1	MEB9	车身	雷达(VAT)	√					
车辆年份	日本	2019	GIGA	6NX1	MEB9	车身	车辆控制模块	√	√	√			
车辆年份	日本	2019	GIGA	6NX1	MEB9	车身	17 BCM	√	√	√	√		
车辆年份	日本	2019	GIGA	6NX1	MEB9	车身	仪表	√					
车辆年份	日本	2019	GIGA	6NX1	MEB9	底盘	底盘控制模块	√	√	√	√		
车辆年份	日本	2019	GIGA	6NX1	MEB9	底盘	EBS (Knorr)	√	√	√	√		
车辆年份	日本	2019	GIGA	6NX1	MEB9	信息	DTU	√			√		
车辆年份	日本	2019	GIGA	6NX1	MEB9	信息	CAN 转换器 (FMS)	√	√	√	√		
车辆年份	日本	2019	GIGA	6NX1	MEB9	信息	17 Mimamori	√	√	√	√		
车辆年份	日本	2019	GIGA	6NX1	MEB9	信息	车速表控制装置	√			√		
车辆年份	日本	2019	GIGA	6NX1	MEB9	信息	车速表控制装置(Stand-Alone)	√			√		
车辆年份	日本	2019	GIGA	6NX1	Smoother-Gx (MEB9)	发动机	尿素SCR	√	√	√	√		
车辆年份	日本	2019	GIGA	6NX1	Smoother-Gx (MEB9)	发动机	ISS/HSA (Ecostop/HSA/BLS/VCM)	√	√	√			
车辆年份	日本	2019	GIGA	6NX1	Smoother-Gx (MEB9)	发动机	6NX1	√	√	√	√		
车辆年份	日本	2019	GIGA	6NX1	Smoother-Gx (MEB9)	变速器	Smoother-Gx (MEB9)	√	√	√	√		
车辆年份	日本	2019	GIGA	6NX1	Smoother-Gx (MEB9)	车身	安全气囊管理系统(电装)	√	√	√	√		
车辆年份	日本	2019	GIGA	6NX1	Smoother-Gx (MEB9)	车身	VAT	√	√	√	√		
车辆年份	日本	2019	GIGA	6NX1	Smoother-Gx (MEB9)	车身	相机(VAT)	√					
车辆年份	日本	2019	GIGA	6NX1	Smoother-Gx (MEB9)	车身	雷达(VAT)	√					
车辆年份	日本	2019	GIGA	6NX1	Smoother-Gx (MEB9)	车身	车辆控制模块	√	√	√			
车辆年份	日本	2019	GIGA	6NX1	Smoother-Gx (MEB9)	车身	17 BCM	√	√	√	√		
车辆年份	日本	2019	GIGA	6NX1	Smoother-Gx (MEB9)	车身	仪表	√					
车辆年份	日本	2019	GIGA	6NX1	Smoother-Gx (MEB9)	底盘	底盘控制模块	√	√	√	√		
车辆年份	日本	2019	GIGA	6NX1	Smoother-Gx (MEB9)	底盘	EBS (Knorr)	√	√	√	√		
车辆年份	日本	2019	GIGA	6NX1	Smoother-Gx (MEB9)	信息	DTU	√			√		
车辆年份	日本	2019	GIGA	6NX1	Smoother-Gx (MEB9)	信息	地图单元	√	√	√	√		
车辆年份	日本	2019	GIGA	6NX1	Smoother-Gx (MEB9)	信息	CAN 转换器 (FMS)	√	√	√	√		
车辆年份	日本	2019	GIGA	6NX1	Smoother-Gx (MEB9)	信息	17 Mimamori	√	√	√	√		
车辆年份	日本	2019	GIGA	6NX1	Smoother-Gx (MEB9)	信息	车速表控制装置	√			√		
车辆年份	日本	2019	GIGA	6NX1	Smoother-Gx (MEB9)	信息	车速表控制装置(Stand-Alone)	√			√		
车辆年份	日本	2019	GIGA	6UZ1	MJT	发动机	尿素SCR	√	√	√	√		
车辆年份	日本	2019	GIGA	6UZ1	MJT	发动机	ISS/HSA (Ecostop/HSA/BLS/VCM)	√	√	√			
车辆年份	日本	2019	GIGA	6UZ1	MIT	发动机	6UZ1	√	√	√	√		

车辆年份	日本	2019	GIGA	6UZ1	MJT	车身	安全气囊管理系统(电装)	√	√	√	√		
车辆年份	日本	2019	GIGA	6UZ1	MJT	车身	VAT	√	√	√	√		
车辆年份	日本	2019	GIGA	6UZ1	MJT	车身	相机(VAT)	√					
车辆年份	日本	2019	GIGA	6UZ1	MJT	车身	雷达(VAT)	√					
车辆年份	日本	2019	GIGA	6UZ1	MJT	车身	车辆控制模块	√	√	√			
车辆年份	日本	2019	GIGA	6UZ1	MJT	车身	17 BCM	√	√	√	√		
车辆年份	日本	2019	GIGA	6UZ1	MJT	车身	仪表	√					
车辆年份	日本	2019	GIGA	6UZ1	MJT	底盘	底盘控制模块	√	√	√	√		
车辆年份	日本	2019	GIGA	6UZ1	MJT	底盘	EBS (Knorr)	√	√	√	√		
车辆年份	日本	2019	GIGA	6UZ1	MJT	信息	DTU	√			√		
车辆年份	日本	2019	GIGA	6UZ1	MJT	信息	CAN 转换器 (FMS)	√	√	√	√		
车辆年份	日本	2019	GIGA	6UZ1	MJT	信息	17 Mimamori	√	√	√	√		
车辆年份	日本	2019	GIGA	6UZ1	MJT	信息	车速表控制装置	√			√		
车辆年份	日本	2019	GIGA	6UZ1	MJT	信息	车速表控制装置(Stand-Alone)	√			√		
车辆年份	日本	2019	GIGA	6UZ1	MJX16	发动机	尿素SCR	√	√	√	√		
车辆年份	日本	2019	GIGA	6UZ1	MJX16	发动机	ISS/HSA (Ecostop/HSA/BLS/VCM)	√	√	√			
车辆年份	日本	2019	GIGA	6UZ1	MJX16	发动机	6UZ1	√	√	√	√		
车辆年份	日本	2019	GIGA	6UZ1	MJX16	车身	安全气囊管理系统(电装)	√	√	√	√		
车辆年份	日本	2019	GIGA	6UZ1	MJX16	车身	VAT	√	√	√	√		
车辆年份	日本	2019	GIGA	6UZ1	MJX16	车身	相机(VAT)	√					
车辆年份	日本	2019	GIGA	6UZ1	MJX16	车身	雷达(VAT)	√					
车辆年份	日本	2019	GIGA	6UZ1	MJX16	车身	车辆控制模块	√	√	√			
车辆年份	日本	2019	GIGA	6UZ1	MJX16	车身	17 BCM	√	√	√	√		
车辆年份	日本	2019	GIGA	6UZ1	MJX16	车身	仪表	√					
车辆年份	日本	2019	GIGA	6UZ1	MJX16	底盘	底盘控制模块	√	√	√	√		
车辆年份	日本	2019	GIGA	6UZ1	MJX16	底盘	EBS (Knorr)	√	√	√	√		
车辆年份	日本	2019	GIGA	6UZ1	MJX16	信息	DTU	√			√		
车辆年份	日本	2019	GIGA	6UZ1	MJX16	信息	CAN 转换器 (FMS)	√	√	√	√		
车辆年份	日本	2019	GIGA	6UZ1	MJX16	信息	17 Mimamori	√	√	√	√		
车辆年份	日本	2019	GIGA	6UZ1	MJX16	信息	车速表控制装置	√			√		
车辆年份	日本	2019	GIGA	6UZ1	MJX16	信息	车速表控制装置(Stand-Alone)	√			√		
车辆年份	日本	2019	GIGA	6UZ1	Smoother-Gx (MEB9)	发动机	尿素SCR	√	√	√	√		
车辆年份	日本	2019	GIGA	6UZ1	Smoother-Gx (MEB9)	发动机	ISS/HSA (Ecostop/HSA/BLS/VCM)	√	√	√			
车辆年份	日本	2019	GIGA	6UZ1	Smoother-Gx (MEB9)	发动机	6UZ1	√	√	√	√		
车辆年份	日本	2019	GIGA	6UZ1	Smoother-Gx (MEB9)	变速器	Smoother-Gx (MEB9)	√	√	√	√		
车辆年份	日本	2019	GIGA	6UZ1	Smoother-Gx (MEB9)	车身	安全气囊管理系统(电装)	√	√	√	√		
车辆年份	日本	2019	GIGA	6UZ1	Smoother-Gx (MEB9)	车身	VAT	√	√	√	√		
车辆年份	日本	2019	GIGA	6UZ1	Smoother-Gx (MEB9)	车身	相机(VAT)	√					
车辆年份	日本	2019	GIGA	6UZ1	Smoother-Gx (MEB9)	车身	雷达(VAT)	√					
车辆年份	日本	2019	GIGA	6UZ1	Smoother-Gx (MEB9)	车身	车辆控制模块	√	√	√			
车辆年份	日本	2019	GIGA	6UZ1	Smoother-Gx (MEB9)	车身	17 BCM	√	√	√	√		
车辆年份	日本	2019	GIGA	6UZ1	Smoother-Gx (MEB9)	车身	仪表	√					
车辆年份	日本	2019	GIGA	6UZ1	Smoother-Gx (MEB9)	底盘	底盘控制模块	√	√	√	√		
车辆年份	日本	2019	GIGA	6UZ1	Smoother-Gx (MEB9)	底盘	EBS (Knorr)	√	√	√	√		
车辆年份	日本	2019	GIGA	6UZ1	Smoother-Gx (MEB9)	信息	DTU	√			√		
车辆年份	日本	2019	GIGA	6UZ1	Smoother-Gx (MEB9)	信息	地图单元	√	√	√	√		
车辆年份	日本	2019	GIGA	6UZ1	Smoother-Gx (MEB9)	信息	CAN 转换器 (FMS)	√	√	√	√		
车辆年份	日本	2019	GIGA	6UZ1	Smoother-Gx (MEB9)	信息	17 Mimamori	√	√	√	√		
车辆年份	日本	2019	GIGA	6UZ1	Smoother-Gx (MEB9)	信息	车速表控制装置	√			√		
车辆年份	日本	2019	GIGA	6UZ1	Smoother-Gx (MEB9)	信息	车速表控制装置(Stand-Alone)	√			√		
车辆年份	越南 1	2019	TF 系列	4JK1	MUA	发动机	4JK1	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2019	TF 系列	4JK1	MUA	变速器	TCCM	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2019	TF 系列	4JK1	MUA	车身	防盗系统	√	√	√	√		

车辆年份	越南 1	2019	TF 系列	4JK1	MUA	车身	仪表	√					
车辆年份	越南 1	2019	TF 系列	4JK1	MUA	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2019	TF 系列	4JK1	MUA	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2019	TF 系列	4JK1	MUA	车身	被动进入和启动系统(Push Type)	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2019	TF 系列	4JK1	MUA	底盘	ABS/ESC	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2019	TF 系列	4JK1	MUA	底盘	胎压监测系统	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2019	TF 系列	4JK1	AY6	发动机	4JK1	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2019	TF 系列	4JK1	AY6	变速器	TCCM	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2019	TF 系列	4JK1	AY6	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2019	TF 系列	4JK1	AY6	车身	仪表	√					
车辆年份	越南 1	2019	TF 系列	4JK1	AY6	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2019	TF 系列	4JK1	AY6	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2019	TF 系列	4JK1	AY6	车身	被动进入和启动系统(Push Type)	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2019	TF 系列	4JK1	AY6	底盘	ABS/ESC	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2019	TF 系列	4JK1	AY6	底盘	胎压监测系统	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2019	TF 系列	4JK1	TB-50LS	发动机	4JK1	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2019	TF 系列	4JK1	TB-50LS	变速器	自动变速器	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2019	TF 系列	4JK1	TB-50LS	变速器	TCCM	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2019	TF 系列	4JK1	TB-50LS	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2019	TF 系列	4JK1	TB-50LS	车身	仪表	√					
车辆年份	越南 1	2019	TF 系列	4JK1	TB-50LS	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2019	TF 系列	4JK1	TB-50LS	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2019	TF 系列	4JK1	TB-50LS	车身	被动进入和启动系统(Push Type)	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2019	TF 系列	4JK1	TB-50LS	底盘	ABS/ESC	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2019	TF 系列	4JK1	TB-50LS	底盘	胎压监测系统	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2019	TF 系列	4JA1	MSG	车身	仪表	√					
车辆年份	越南 1	2019	TF 系列	4JA1	MSG	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2019	TF 系列	4JA1	MSG	底盘	ABS/ESC	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2019	TF 系列	4JA1	MSG	底盘	胎压监测系统	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2019	TF 系列	4JA1	MUA	车身	仪表	√					
车辆年份	越南 1	2019	TF 系列	4JA1	MUA	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2019	TF 系列	4JA1	MUA	底盘	ABS/ESC	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2019	TF 系列	4JA1	MUA	底盘	胎压监测系统	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2019	TF 系列	4JJ1	MUX	发动机	4JJ1	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2019	TF 系列	4JJ1	MUX	变速器	TCCM	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2019	TF 系列	4JJ1	MUX	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2019	TF 系列	4JJ1	MUX	车身	仪表	√					
车辆年份	越南 1	2019	TF 系列	4JJ1	MUX	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2019	TF 系列	4JJ1	MUX	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2019	TF 系列	4JJ1	MUX	车身	被动进入和启动系统(Push Type)	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2019	TF 系列	4JJ1	MUX	底盘	ABS/ESC	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2019	TF 系列	4JJ1	MUX	底盘	胎压监测系统	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2019	TF 系列	4JJ1	AWR6B45	发动机	4JJ1	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2019	TF 系列	4JJ1	AWR6B45	变速器	自动变速器	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2019	TF 系列	4JJ1	AWR6B45	变速器	TCCM	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2019	TF 系列	4JJ1	AWR6B45	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2019	TF 系列	4JJ1	AWR6B45	车身	仪表	√					
车辆年份	越南 1	2019	TF 系列	4JJ1	AWR6B45	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2019	TF 系列	4JJ1	AWR6B45	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2019	TF 系列	4JJ1	AWR6B45	车身	被动进入和启动系统(Push Type)	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2019	TF 系列	4JJ1	AWR6B45	底盘	ABS/ESC	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2019	TF 系列	4JJ1	AWR6B45	底盘	胎压监测系统	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2019	TF 系列	4JJ1	MVL	发动机	4JJ1	√	√	√	√		

车辆年份	越南 1	2019	TF 系列	4JJ1	MVL	变速器	TCCM	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2019	TF 系列	4JJ1	MVL	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2019	TF 系列	4JJ1	MVL	车身	仪表	√					
车辆年份	越南 1	2019	TF 系列	4JJ1	MVL	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2019	TF 系列	4JJ1	MVL	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2019	TF 系列	4JJ1	MVL	车身	被动进入和启动系统(Push Type)	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2019	TF 系列	4JJ1	MVL	底盘	ABS/ESC	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2019	TF 系列	4JJ1	MVL	底盘	胎压监测系统	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2019	TF 系列	4JJ1	TB-50LS	发动机	4JJ1	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2019	TF 系列	4JJ1	TB-50LS	变速器	自动变速器	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2019	TF 系列	4JJ1	TB-50LS	变速器	TCCM	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2019	TF 系列	4JJ1	TB-50LS	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2019	TF 系列	4JJ1	TB-50LS	车身	仪表	√					
车辆年份	越南 1	2019	TF 系列	4JJ1	TB-50LS	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2019	TF 系列	4JJ1	TB-50LS	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2019	TF 系列	4JJ1	TB-50LS	车身	被动进入和启动系统(Push Type)	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2019	TF 系列	4JJ1	TB-50LS	底盘	ABS/ESC	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2019	TF 系列	4JJ1	TB-50LS	底盘	胎压监测系统	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2019	TF 系列	RZ4E	MVL	发动机	RZ4E	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2019	TF 系列	RZ4E	MVL	发动机	智能电池系统	√	√	√			
车辆年份	越南 1	2019	TF 系列	RZ4E	MVL	变速器	TCCM	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2019	TF 系列	RZ4E	MVL	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2019	TF 系列	RZ4E	MVL	车身	仪表	√					
车辆年份	越南 1	2019	TF 系列	RZ4E	MVL	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2019	TF 系列	RZ4E	MVL	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2019	TF 系列	RZ4E	MVL	车身	被动进入和启动系统(Push Type)	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2019	TF 系列	RZ4E	MVL	底盘	ABS/ESC	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2019	TF 系列	RZ4E	MVL	底盘	胎压监测系统	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2019	TF 系列	RZ4E	AWR6B45	发动机	RZ4E	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2019	TF 系列	RZ4E	AWR6B45	发动机	智能电池系统	√	√	√			
车辆年份	越南 1	2019	TF 系列	RZ4E	AWR6B45	变速器	自动变速器	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2019	TF 系列	RZ4E	AWR6B45	变速器	TCCM	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2019	TF 系列	RZ4E	AWR6B45	车身	仪表	√					
车辆年份	越南 1	2019	TF 系列	RZ4E	AWR6B45	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2019	TF 系列	RZ4E	AWR6B45	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2019	TF 系列	RZ4E	AWR6B45	车身	安全气囊管理系统(电装)	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2019	TF 系列	RZ4E	AWR6B45	车身	被动进入和启动系统(Push Type)	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2019	TF 系列	RZ4E	AWR6B45	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2019	TF 系列	RZ4E	AWR6B45	底盘	ABS/ESC	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2019	TF 系列	RZ4E	AWR6B45	底盘	胎压监测系统	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2019	UC 系列	4JJ1	AWR6B45	发动机	4JJ1	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2019	UC 系列	4JJ1	AWR6B45	变速器	自动变速器	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2019	UC 系列	4JJ1	AWR6B45	变速器	TCCM	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2019	UC 系列	4JJ1	AWR6B45	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2019	UC 系列	4JJ1	AWR6B45	车身	仪表	√					
车辆年份	越南 1	2019	UC 系列	4JJ1	AWR6B45	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2019	UC 系列	4JJ1	AWR6B45	车身	被动进入和启动系统(Push Type)	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2019	UC 系列	4JJ1	AWR6B45	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2019	UC 系列	4JJ1	AWR6B45	车身	大灯自动调平	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2019	UC 系列	4JJ1	AWR6B45	车身	安全气囊管理系统(电装)	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2019	UC 系列	4JJ1	AWR6B45	底盘	ABS/ESC	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2019	UC 系列	4JJ1	AWR6B45	底盘	胎压监测系统	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2019	UC 系列	4JJ1	MVL	发动机	4JJ1	√	√	√	√		

车辆年份	越南 1	2019	UC 系列	4JJ1	MVL	变速器	TCCM	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2019	UC 系列	4JJ1	MVL	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2019	UC 系列	4JJ1	MVL	车身	仪表	√					
车辆年份	越南 1	2019	UC 系列	4JJ1	MVL	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2019	UC 系列	4JJ1	MVL	车身	被动进入和启动系统(Push Type)	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2019	UC 系列	4JJ1	MVL	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2019	UC 系列	4JJ1	MVL	车身	大灯自动调平	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2019	UC 系列	4JJ1	MVL	车身	安全气囊管理系统(电装)	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2019	UC 系列	4JJ1	MVL	底盘	ABS/ESC	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2019	UC 系列	4JJ1	MVL	底盘	胎压监测系统	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2019	UC 系列	4JJ1	TB-50LS	发动机	4JJ1	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2019	UC 系列	4JJ1	TB-50LS	变速器	自动变速器	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2019	UC 系列	4JJ1	TB-50LS	变速器	TCCM	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2019	UC 系列	4JJ1	TB-50LS	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2019	UC 系列	4JJ1	TB-50LS	车身	仪表	√					
车辆年份	越南 1	2019	UC 系列	4JJ1	TB-50LS	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2019	UC 系列	4JJ1	TB-50LS	车身	被动进入和启动系统(Push Type)	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2019	UC 系列	4JJ1	TB-50LS	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2019	UC 系列	4JJ1	TB-50LS	车身	大灯自动调平	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2019	UC 系列	4JJ1	TB-50LS	车身	安全气囊管理系统(电装)	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2019	UC 系列	4JJ1	TB-50LS	底盘	ABS/ESC	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2019	UC 系列	4JJ1	TB-50LS	底盘	胎压监测系统	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2019	UC 系列	4JK1	MUA	发动机	4JK1	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2019	UC 系列	4JK1	MUA	变速器	TCCM	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2019	UC 系列	4JK1	MUA	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2019	UC 系列	4JK1	MUA	车身	仪表	√					
车辆年份	越南 1	2019	UC 系列	4JK1	MUA	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2019	UC 系列	4JK1	MUA	车身	被动进入和启动系统(Push Type)	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2019	UC 系列	4JK1	MUA	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2019	UC 系列	4JK1	MUA	车身	大灯自动调平	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2019	UC 系列	4JK1	MUA	车身	安全气囊管理系统(电装)	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2019	UC 系列	4JK1	MUA	底盘	ABS/ESC	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2019	UC 系列	4JK1	MUA	底盘	胎压监测系统	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2019	UC 系列	4JK1	TB-50LS	发动机	4JK1	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2019	UC 系列	4JK1	TB-50LS	变速器	自动变速器	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2019	UC 系列	4JK1	TB-50LS	变速器	TCCM	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2019	UC 系列	4JK1	TB-50LS	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2019	UC 系列	4JK1	TB-50LS	车身	仪表	√					
车辆年份	越南 1	2019	UC 系列	4JK1	TB-50LS	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2019	UC 系列	4JK1	TB-50LS	车身	被动进入和启动系统(Push Type)	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2019	UC 系列	4JK1	TB-50LS	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2019	UC 系列	4JK1	TB-50LS	车身	大灯自动调平	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2019	UC 系列	4JK1	TB-50LS	车身	安全气囊管理系统(电装)	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2019	UC 系列	4JK1	TB-50LS	底盘	ABS/ESC	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2019	UC 系列	4JK1	TB-50LS	底盘	胎压监测系统	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2019	UC 系列	RZ4E	AWR6B45	发动机	RZ4E	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2019	UC 系列	RZ4E	AWR6B45	发动机	智能电池系统	√	√	√			
车辆年份	越南 1	2019	UC 系列	RZ4E	AWR6B45	变速器	自动变速器	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2019	UC 系列	RZ4E	AWR6B45	变速器	TCCM	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2019	UC 系列	RZ4E	AWR6B45	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2019	UC 系列	RZ4E	AWR6B45	车身	仪表	√					
车辆年份	越南 1	2019	UC 系列	RZ4E	AWR6B45	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2019	UC 系列	RZ4E	AWR6B45	车身	被动进入和启动系统(Push Type)	√	√	√	√		

车辆年份	越南	1	2019	UC 系列	RZ4E	AWR6B45	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆年份	越南	1	2019	UC 系列	RZ4E	AWR6B45	车身	大灯自动调平	√	√	√	√		
车辆年份	越南	1	2019	UC 系列	RZ4E	AWR6B45	车身	安全气囊管理系统(电装)	√	√	√	√		
车辆年份	越南	1	2019	UC 系列	RZ4E	AWR6B45	底盘	ABS/ESC	√	√	√	√		
车辆年份	越南	1	2019	UC 系列	RZ4E	AWR6B45	底盘	胎压监测系统	√	√	√	√		
车辆年份	越南	1	2019	UC 系列	RZ4E	MVL	发动机	RZ4E	√	√	√	√		
车辆年份	越南	1	2019	UC 系列	RZ4E	MVL	发动机	智能电池系统	√	√	√			
车辆年份	越南	1	2019	UC 系列	RZ4E	MVL	变速器	TCCM	√	√	√	√		
车辆年份	越南	1	2019	UC 系列	RZ4E	MVL	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆年份	越南	1	2019	UC 系列	RZ4E	MVL	车身	仪表	√					
车辆年份	越南	1	2019	UC 系列	RZ4E	MVL	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆年份	越南	1	2019	UC 系列	RZ4E	MVL	车身	被动进入和启动系统(Push Type)	√	√	√	√		
车辆年份	越南	1	2019	UC 系列	RZ4E	MVL	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆年份	越南	1	2019	UC 系列	RZ4E	MVL	车身	大灯自动调平	√	√	√	√		
车辆年份	越南	1	2019	UC 系列	RZ4E	MVL	车身	安全气囊管理系统(电装)	√	√	√	√		
车辆年份	越南	1	2019	UC 系列	RZ4E	MVL	底盘	ABS/ESC	√	√	√	√		
车辆年份	越南	1	2019	UC 系列	RZ4E	MVL	底盘	胎压监测系统	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚	1	2019	TF 系列	4JK1	MUA	发动机	4JK1	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚	1	2019	TF 系列	4JK1	MUA	变速器	TCCM	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚	1	2019	TF 系列	4JK1	MUA	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚	1	2019	TF 系列	4JK1	MUA	车身	仪表	√					
车辆年份	马来西亚	1	2019	TF 系列	4JK1	MUA	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚	1	2019	TF 系列	4JK1	MUA	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚	1	2019	TF 系列	4JK1	MUA	车身	被动进入和启动系统(Push Type)	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚	1	2019	TF 系列	4JK1	MUA	底盘	ABS/ESC	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚	1	2019	TF 系列	4JK1	MUA	底盘	胎压监测系统	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚	1	2019	TF 系列	4JK1	AY6	发动机	4JK1	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚	1	2019	TF 系列	4JK1	AY6	变速器	TCCM	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚	1	2019	TF 系列	4JK1	AY6	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚	1	2019	TF 系列	4JK1	AY6	车身	仪表	√					
车辆年份	马来西亚	1	2019	TF 系列	4JK1	AY6	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚	1	2019	TF 系列	4JK1	AY6	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚	1	2019	TF 系列	4JK1	AY6	车身	被动进入和启动系统(Push Type)	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚	1	2019	TF 系列	4JK1	AY6	底盘	ABS/ESC	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚	1	2019	TF 系列	4JK1	AY6	底盘	胎压监测系统	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚	1	2019	TF 系列	4JK1	TB-50LS	发动机	4JK1	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚	1	2019	TF 系列	4JK1	TB-50LS	变速器	自动变速器	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚	1	2019	TF 系列	4JK1	TB-50LS	变速器	TCCM	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚	1	2019	TF 系列	4JK1	TB-50LS	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚	1	2019	TF 系列	4JK1	TB-50LS	车身	仪表	√					
车辆年份	马来西亚	1	2019	TF 系列	4JK1	TB-50LS	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚	1	2019	TF 系列	4JK1	TB-50LS	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚	1	2019	TF 系列	4JK1	TB-50LS	车身	被动进入和启动系统(Push Type)	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚	1	2019	TF 系列	4JK1	TB-50LS	底盘	ABS/ESC	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚	1	2019	TF 系列	4JK1	TB-50LS	底盘	胎压监测系统	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚	1	2019	TF 系列	4JA1	MSG	车身	仪表	√					
车辆年份	马来西亚	1	2019	TF 系列	4JA1	MSG	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚	1	2019	TF 系列	4JA1	MSG	底盘	ABS/ESC	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚	1	2019	TF 系列	4JA1	MSG	底盘	胎压监测系统	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚	1	2019	TF 系列	4JA1	MUA	车身	仪表	√					
车辆年份	马来西亚	1	2019	TF 系列	4JA1	MUA	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚	1	2019	TF 系列	4JA1	MUA	底盘	ABS/ESC	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚	1	2019	TF 系列	4JA1	MUA	底盘	胎压监测系统	√	√	√	√		

车辆年份	马来西亚	1	2019	TF 系列	4JJ1	MUX	发动机	4JJ1	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚	1	2019	TF 系列	4JJ1	MUX	变速器	TCCM	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚	1	2019	TF 系列	4JJ1	MUX	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚	1	2019	TF 系列	4JJ1	MUX	车身	仪表	√					
车辆年份	马来西亚	1	2019	TF 系列	4JJ1	MUX	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚	1	2019	TF 系列	4JJ1	MUX	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚	1	2019	TF 系列	4JJ1	MUX	车身	被动进入和启动系统(Push Type)	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚	1	2019	TF 系列	4JJ1	MUX	底盘	ABS/ESC	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚	1	2019	TF 系列	4JJ1	MUX	底盘	胎压监测系统	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚	1	2019	TF 系列	4JJ1	AWR6B45	发动机	4JJ1	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚	1	2019	TF 系列	4JJ1	AWR6B45	变速器	自动变速器	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚	1	2019	TF 系列	4JJ1	AWR6B45	变速器	TCCM	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚	1	2019	TF 系列	4JJ1	AWR6B45	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚	1	2019	TF 系列	4JJ1	AWR6B45	车身	仪表	√					
车辆年份	马来西亚	1	2019	TF 系列	4JJ1	AWR6B45	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚	1	2019	TF 系列	4JJ1	AWR6B45	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚	1	2019	TF 系列	4JJ1	AWR6B45	车身	被动进入和启动系统(Push Type)	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚	1	2019	TF 系列	4JJ1	AWR6B45	底盘	ABS/ESC	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚	1	2019	TF 系列	4JJ1	AWR6B45	底盘	胎压监测系统	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚	1	2019	TF 系列	4JJ1	MVL	发动机	4JJ1	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚	1	2019	TF 系列	4JJ1	MVL	变速器	TCCM	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚	1	2019	TF 系列	4JJ1	MVL	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚	1	2019	TF 系列	4JJ1	MVL	车身	仪表	√					
车辆年份	马来西亚	1	2019	TF 系列	4JJ1	MVL	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚	1	2019	TF 系列	4JJ1	MVL	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚	1	2019	TF 系列	4JJ1	MVL	车身	被动进入和启动系统(Push Type)	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚	1	2019	TF 系列	4JJ1	MVL	底盘	ABS/ESC	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚	1	2019	TF 系列	4JJ1	MVL	底盘	胎压监测系统	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚	1	2019	TF 系列	4JJ1	TB-50LS	发动机	4JJ1	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚	1	2019	TF 系列	4JJ1	TB-50LS	变速器	自动变速器	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚	1	2019	TF 系列	4JJ1	TB-50LS	变速器	TCCM	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚	1	2019	TF 系列	4JJ1	TB-50LS	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚	1	2019	TF 系列	4JJ1	TB-50LS	车身	仪表	√					
车辆年份	马来西亚	1	2019	TF 系列	4JJ1	TB-50LS	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚	1	2019	TF 系列	4JJ1	TB-50LS	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚	1	2019	TF 系列	4JJ1	TB-50LS	车身	被动进入和启动系统(Push Type)	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚	1	2019	TF 系列	4JJ1	TB-50LS	底盘	ABS/ESC	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚	1	2019	TF 系列	4JJ1	TB-50LS	底盘	胎压监测系统	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚	1	2019	TF 系列	RZ4E	MVL	发动机	RZ4E	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚	1	2019	TF 系列	RZ4E	MVL	发动机	智能电池系统	√	√	√			
车辆年份	马来西亚	1	2019	TF 系列	RZ4E	MVL	变速器	TCCM	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚	1	2019	TF 系列	RZ4E	MVL	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚	1	2019	TF 系列	RZ4E	MVL	车身	仪表	√					
车辆年份	马来西亚	1	2019	TF 系列	RZ4E	MVL	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚	1	2019	TF 系列	RZ4E	MVL	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚	1	2019	TF 系列	RZ4E	MVL	车身	被动进入和启动系统(Push Type)	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚	1	2019	TF 系列	RZ4E	MVL	底盘	ABS/ESC	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚	1	2019	TF 系列	RZ4E	MVL	底盘	胎压监测系统	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚	1	2019	TF 系列	RZ4E	AWR6B45	发动机	RZ4E	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚	1	2019	TF 系列	RZ4E	AWR6B45	发动机	智能电池系统	√	√	√			
车辆年份	马来西亚	1	2019	TF 系列	RZ4E	AWR6B45	变速器	自动变速器	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚	1	2019	TF 系列	RZ4E	AWR6B45	变速器	TCCM	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚	1	2019	TF 系列	RZ4E	AWR6B45	车身	仪表	√					

车辆年份	马来西亚	1	2019	TF 系列	RZ4E	AWR6B45	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚	1	2019	TF 系列	RZ4E	AWR6B45	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚	1	2019	TF 系列	RZ4E	AWR6B45	车身	安全气囊管理系统(电装)	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚	1	2019	TF 系列	RZ4E	AWR6B45	车身	被动进入和启动系统(Push Type)	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚	1	2019	TF 系列	RZ4E	AWR6B45	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚	1	2019	TF 系列	RZ4E	AWR6B45	底盘	ABS/ESC	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚	1	2019	TF 系列	RZ4E	AWR6B45	底盘	胎压监测系统	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚	1	2019	N 系列	4JJ1	Smoother (MY)	变速器	Smoother-Ex	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚	1	2019	N 系列	4JJ1	Smoother (MY)	车身	安全气囊管理系统(电装)	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚	1	2019	N 系列	4JJ1	Smoother (MY)	底盘	防抱死制动系统	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚	1	2019	N 系列	4JJ1	Smoother (MY)	底盘	ABS/ESC	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚	1	2019	N 系列	4HK1	Smoother (MY)	发动机	4HK1-TC	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚	1	2019	N 系列	4HK1	Smoother (MY)	变速器	Smoother-Ex	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚	1	2019	N 系列	4HK1	Smoother (MY)	车身	安全气囊管理系统(电装)	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚	1	2019	N 系列	4HK1	Smoother (MY)	底盘	防抱死制动系统	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚	1	2019	N 系列	4HK1	Smoother (MY)	底盘	ABS/ESC	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚	1	2019	UC 系列	4JJ1	AWR6B45	发动机	4JJ1	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚	1	2019	UC 系列	4JJ1	AWR6B45	变速器	自动变速器	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚	1	2019	UC 系列	4JJ1	AWR6B45	变速器	TCCM	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚	1	2019	UC 系列	4JJ1	AWR6B45	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚	1	2019	UC 系列	4JJ1	AWR6B45	车身	仪表	√					
车辆年份	马来西亚	1	2019	UC 系列	4JJ1	AWR6B45	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚	1	2019	UC 系列	4JJ1	AWR6B45	车身	被动进入和启动系统(Push Type)	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚	1	2019	UC 系列	4JJ1	AWR6B45	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚	1	2019	UC 系列	4JJ1	AWR6B45	车身	大灯自动调平	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚	1	2019	UC 系列	4JJ1	AWR6B45	车身	安全气囊管理系统(电装)	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚	1	2019	UC 系列	4JJ1	AWR6B45	底盘	ABS/ESC	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚	1	2019	UC 系列	4JJ1	AWR6B45	底盘	胎压监测系统	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚	1	2019	UC 系列	4JJ1	MVL	发动机	4JJ1	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚	1	2019	UC 系列	4JJ1	MVL	变速器	TCCM	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚	1	2019	UC 系列	4JJ1	MVL	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚	1	2019	UC 系列	4JJ1	MVL	车身	仪表	√					
车辆年份	马来西亚	1	2019	UC 系列	4JJ1	MVL	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚	1	2019	UC 系列	4JJ1	MVL	车身	被动进入和启动系统(Push Type)	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚	1	2019	UC 系列	4JJ1	MVL	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚	1	2019	UC 系列	4JJ1	MVL	车身	大灯自动调平	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚	1	2019	UC 系列	4JJ1	MVL	车身	安全气囊管理系统(电装)	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚	1	2019	UC 系列	4JJ1	MVL	底盘	ABS/ESC	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚	1	2019	UC 系列	4JJ1	MVL	底盘	胎压监测系统	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚	1	2019	UC 系列	4JJ1	TB-50LS	发动机	4JJ1	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚	1	2019	UC 系列	4JJ1	TB-50LS	变速器	自动变速器	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚	1	2019	UC 系列	4JJ1	TB-50LS	变速器	TCCM	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚	1	2019	UC 系列	4JJ1	TB-50LS	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚	1	2019	UC 系列	4JJ1	TB-50LS	车身	仪表	√					
车辆年份	马来西亚	1	2019	UC 系列	4JJ1	TB-50LS	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚	1	2019	UC 系列	4JJ1	TB-50LS	车身	被动进入和启动系统(Push Type)	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚	1	2019	UC 系列	4JJ1	TB-50LS	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚	1	2019	UC 系列	4JJ1	TB-50LS	车身	大灯自动调平	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚	1	2019	UC 系列	4JJ1	TB-50LS	车身	安全气囊管理系统(电装)	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚	1	2019	UC 系列	4JJ1	TB-50LS	底盘	ABS/ESC	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚	1	2019	UC 系列	4JJ1	TB-50LS	底盘	胎压监测系统	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚	1	2019	UC 系列	4JK1	MUA	发动机	4JK1	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚	1	2019	UC 系列	4TK1	MUA	变速器	TCCM	√	√	√	√		

车辆年份	马来西亚	1	2019	UC 系列	4JK1	MUA	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚	1	2019	UC 系列	4JK1	MUA	车身	仪表	√					
车辆年份	马来西亚	1	2019	UC 系列	4JK1	MUA	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚	1	2019	UC 系列	4JK1	MUA	车身	被动进入和启动系统(Push Type)	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚	1	2019	UC 系列	4JK1	MUA	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚	1	2019	UC 系列	4JK1	MUA	车身	大灯自动调平	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚	1	2019	UC 系列	4JK1	MUA	车身	安全气囊管理系统(电装)	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚	1	2019	UC 系列	4JK1	MUA	底盘	ABS/ESC	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚	1	2019	UC 系列	4JK1	MUA	底盘	胎压监测系统	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚	1	2019	UC 系列	4JK1	TB-50LS	发动机	4IK1	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚	1	2019	UC 系列	4JK1	TB-50LS	变速器	自动变速器	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚	1	2019	UC 系列	4JK1	TB-50LS	变速器	TCCM	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚	1	2019	UC 系列	4JK1	TB-50LS	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚	1	2019	UC 系列	4JK1	TB-50LS	车身	仪表	√					
车辆年份	马来西亚	1	2019	UC 系列	4JK1	TB-50LS	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚	1	2019	UC 系列	4JK1	TB-50LS	车身	被动进入和启动系统(Push Type)	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚	1	2019	UC 系列	4JK1	TB-50LS	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚	1	2019	UC 系列	4JK1	TB-50LS	车身	大灯自动调平	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚	1	2019	UC 系列	4JK1	TB-50LS	车身	安全气囊管理系统(电装)	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚	1	2019	UC 系列	4JK1	TB-50LS	底盘	ABS/ESC	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚	1	2019	UC 系列	4JK1	TB-50LS	底盘	胎压监测系统	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚	1	2019	UC 系列	RZ4E	AWR6B45	发动机	RZ4E	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚	1	2019	UC 系列	RZ4E	AWR6B45	发动机	智能电池系统	√	√	√			
车辆年份	马来西亚	1	2019	UC 系列	RZ4E	AWR6B45	变速器	自动变速器	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚	1	2019	UC 系列	RZ4E	AWR6B45	变速器	TCCM	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚	1	2019	UC 系列	RZ4E	AWR6B45	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚	1	2019	UC 系列	RZ4E	AWR6B45	车身	仪表	√					
车辆年份	马来西亚	1	2019	UC 系列	RZ4E	AWR6B45	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚	1	2019	UC 系列	RZ4E	AWR6B45	车身	被动进入和启动系统(Push Type)	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚	1	2019	UC 系列	RZ4E	AWR6B45	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚	1	2019	UC 系列	RZ4E	AWR6B45	车身	大灯自动调平	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚	1	2019	UC 系列	RZ4E	AWR6B45	车身	安全气囊管理系统(电装)	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚	1	2019	UC 系列	RZ4E	AWR6B45	底盘	ABS/ESC	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚	1	2019	UC 系列	RZ4E	AWR6B45	底盘	胎压监测系统	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚	1	2019	UC 系列	RZ4E	MVL	发动机	RZ4E	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚	1	2019	UC 系列	RZ4E	MVL	发动机	智能电池系统	√	√	√			
车辆年份	马来西亚	1	2019	UC 系列	RZ4E	MVL	变速器	TCCM	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚	1	2019	UC 系列	RZ4E	MVL	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚	1	2019	UC 系列	RZ4E	MVL	车身	仪表	√					
车辆年份	马来西亚	1	2019	UC 系列	RZ4E	MVL	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚	1	2019	UC 系列	RZ4E	MVL	车身	被动进入和启动系统(Push Type)	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚	1	2019	UC 系列	RZ4E	MVL	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚	1	2019	UC 系列	RZ4E	MVL	车身	大灯自动调平	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚	1	2019	UC 系列	RZ4E	MVL	车身	安全气囊管理系统(电装)	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚	1	2019	UC 系列	RZ4E	MVL	底盘	ABS/ESC	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚	1	2019	UC 系列	RZ4E	MVL	底盘	胎压监测系统	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚	1	2019	F 系列	6HK1	MZW	发动机	6HK1-TC (C/Rail)	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚	1	2019	F 系列	6HK1	MZW	车身	车辆控制模块	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚	1	2019	F 系列	6HK1	MZW	车身	安全气囊管理系统(电装)	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚	1	2019	F 系列	6HK1	MZW	车身	仪表	√					
车辆年份	马来西亚	1	2019	F 系列	6HK1	MZW	底盘	EBS (Wabco)		√	√	√		
车辆年份	马来西亚	1	2019	F 系列	6HK1	MZW	底盘	防抱死制动系统 8		√	√	√		
车辆年份	马来西亚	1	2019	F 系列	6HK1	MZW	信息	车速表控制装置(Stand-Alone)	√			√		

车辆年份	马来西亚	1	2019	F 系列	6HK1	MZW	信息	车速表控制装置	√			√		
车辆年份	马来西亚	1	2019	F 系列	6HK1	ES11109	发动机	6HK1-TC (C/Rail)	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚	1	2019	F 系列	6HK1	ES11109	车身	车辆控制模块	√	√	√			
车辆年份	马来西亚	1	2019	F 系列	6HK1	ES11109	车身	安全气囊管理系统(电装)	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚	1	2019	F 系列	6HK1	ES11109	车身	仪表	√					
车辆年份	马来西亚	1	2019	F 系列	6HK1	ES11109	底盘	EBS (Wabco)		√	√	√		
车辆年份	马来西亚	1	2019	F 系列	6HK1	ES11109	底盘	防抱死制动系统 8		√	√	√		
车辆年份	马来西亚	1	2019	F 系列	6HK1	ES11109	信息	车速表控制装置(Stand-Alone)	√			√		
车辆年份	马来西亚	1	2019	F 系列	6HK1	ES11109	信息	车速表控制装置	√			√		
车辆年份	马来西亚	1	2019	FXGX 系列	6NX1	MEB9	发动机	6NX1	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚	1	2019	FXGX 系列	6NX1	MEB9	信息	车速表控制装置(Stand-Alone)	√			√		
车辆年份	马来西亚	1	2019	FXGX 系列	6NX1	MEB9	信息	车速表控制装置	√			√		
车辆年份	泰国	2019	TF 系列	4JJ1	AWR6B45	发动机	4JJ1	4JJ1	√	√	√	√		
车辆年份	泰国	2019	TF 系列	4JJ1	AWR6B45	发动机	智能电池系统	智能电池系统	√	√	√			
车辆年份	泰国	2019	TF 系列	4JJ1	AWR6B45	发动机	ISS/HSA (Ecostop/HSA/BLS/VCM)	ISS/HSA (Ecostop/HSA/BLS/VCM)	√	√	√	√		
车辆年份	泰国	2019	TF 系列	4JJ1	AWR6B45	变速器	自动变速器	自动变速器	√	√	√	√		
车辆年份	泰国	2019	TF 系列	4JJ1	AWR6B45	变速器	TCCM	TCCM	√	√	√	√		
车辆年份	泰国	2019	TF 系列	4JJ1	AWR6B45	车身	防盗系统	防盗系统	√	√	√	√		
车辆年份	泰国	2019	TF 系列	4JJ1	AWR6B45	车身	仪表	仪表	√					
车辆年份	泰国	2019	TF 系列	4JJ1	AWR6B45	车身	辅助充气约束系统	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆年份	泰国	2019	TF 系列	4JJ1	AWR6B45	车身	车身控制模块	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆年份	泰国	2019	TF 系列	4JJ1	AWR6B45	车身	被动进入和启动系统(Push Type)	被动进入和启动系统(Push Type)	√	√	√	√		
车辆年份	泰国	2019	TF 系列	4JJ1	AWR6B45	底盘	ABS/ESC	ABS/ESC	√	√	√	√		
车辆年份	泰国	2019	TF 系列	4JJ1	MUX	发动机	4JJ1	4JJ1	√	√	√	√		
车辆年份	泰国	2019	TF 系列	4JJ1	MUX	发动机	智能电池系统	智能电池系统	√	√	√			
车辆年份	泰国	2019	TF 系列	4JJ1	MUX	变速器	TCCM	TCCM	√	√	√	√		
车辆年份	泰国	2019	TF 系列	4JJ1	MUX	车身	防盗系统	防盗系统	√	√	√	√		
车辆年份	泰国	2019	TF 系列	4JJ1	MUX	车身	仪表	仪表	√					
车辆年份	泰国	2019	TF 系列	4JJ1	MUX	车身	辅助充气约束系统	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆年份	泰国	2019	TF 系列	4JJ1	MUX	车身	车身控制模块	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆年份	泰国	2019	TF 系列	4JJ1	MUX	车身	被动进入和启动系统(Push Type)	被动进入和启动系统(Push Type)	√	√	√	√		
车辆年份	泰国	2019	TF 系列	4JJ1	MUX	底盘	ABS/ESC	ABS/ESC	√	√	√	√		
车辆年份	泰国	2019	TF 系列	RZ4E	MVL	发动机	RZ4E	RZ4E	√	√	√	√		
车辆年份	泰国	2019	TF 系列	RZ4E	MVL	发动机	智能电池系统	智能电池系统	√	√	√			
车辆年份	泰国	2019	TF 系列	RZ4E	MVL	变速器	TCCM	TCCM	√	√	√	√		
车辆年份	泰国	2019	TF 系列	RZ4E	MVL	车身	防盗系统	防盗系统	√	√	√	√		
车辆年份	泰国	2019	TF 系列	RZ4E	MVL	车身	仪表	仪表	√					
车辆年份	泰国	2019	TF 系列	RZ4E	MVL	车身	辅助充气约束系统	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆年份	泰国	2019	TF 系列	RZ4E	MVL	车身	车身控制模块	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆年份	泰国	2019	TF 系列	RZ4E	MVL	车身	被动进入和启动系统(Push Type)	被动进入和启动系统(Push Type)	√	√	√	√		
车辆年份	泰国	2019	TF 系列	RZ4E	MVL	底盘	ABS/ESC	ABS/ESC	√	√	√	√		
车辆年份	泰国	2019	TF 系列	RZ4E	AWR6B45	发动机	RZ4E	RZ4E	√	√	√	√		
车辆年份	泰国	2019	TF 系列	RZ4E	AWR6B45	发动机	智能电池系统	智能电池系统	√	√	√			
车辆年份	泰国	2019	TF 系列	RZ4E	AWR6B45	发动机	ISS/HSA (Ecostop/HSA/BLS/VCM)	ISS/HSA (Ecostop/HSA/BLS/VCM)	√	√	√	√		
车辆年份	泰国	2019	TF 系列	RZ4E	AWR6B45	变速器	自动变速器	自动变速器	√	√	√	√		
车辆年份	泰国	2019	TF 系列	RZ4E	AWR6B45	变速器	TCCM	TCCM	√	√	√	√		
车辆年份	泰国	2019	TF 系列	RZ4E	AWR6B45	车身	防盗系统	防盗系统	√	√	√	√		
车辆年份	泰国	2019	TF 系列	RZ4E	AWR6B45	车身	仪表	仪表	√					
车辆年份	泰国	2019	TF 系列	RZ4E	AWR6B45	车身	辅助充气约束系统	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆年份	泰国	2019	TF 系列	RZ4E	AWR6B45	车身	车身控制模块	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆年份	泰国	2019	TF 系列	RZ4E	AWR6B45	车身	被动进入和启动系统(Push Type)	被动进入和启动系统(Push Type)	√	√	√	√		
车辆年份	泰国	2019	TF 系列	RZ4E	AWR6B45	底盘	ABS/ESC	ABS/ESC	√	√	√	√		
车辆年份	越南	1	2018. 5	N-系列	4HK1	MYT	发动机	4HK1-TC	√	√	√	√		

车辆年份	越南 1	2018. 5	N-系列	4HK1	MYV	车身	安全气囊管理系统(电装)	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2018. 5	N-系列	4HK1	MYV	底盘	防抱死制动系统	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2018. 5	N-系列	4HK1	MYV	底盘	ABS/ESC	√	√	√	√		
车辆年份	中国 3	2018	UC 系列	4JJ1	MVL	发动机	4JJ1	√	√	√	√		
车辆年份	中国 3	2018	UC 系列	4JJ1	MVL	变速器	TCCM	√	√	√	√		
车辆年份	中国 3	2018	UC 系列	4JJ1	MVL	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆年份	中国 3	2018	UC 系列	4JJ1	MVL	车身	仪表	√					
车辆年份	中国 3	2018	UC 系列	4JJ1	MVL	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆年份	中国 3	2018	UC 系列	4JJ1	MVL	车身	被动进入和启动系统(Push Type)	√	√	√	√		
车辆年份	中国 3	2018	UC 系列	4JJ1	MVL	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆年份	中国 3	2018	UC 系列	4JJ1	MVL	车身	安全气囊管理系统(电装)	√	√	√	√		
车辆年份	中国 3	2018	UC 系列	4JJ1	MVL	底盘	ABS/ESC	√	√	√	√		
车辆年份	中国 3	2018	UC 系列	4JJ1	AWR6B45	发动机	4JJ1	√	√	√	√		
车辆年份	中国 3	2018	UC 系列	4JJ1	AWR6B45	发动机	怠速停止系统	√	√	√	√		
车辆年份	中国 3	2018	UC 系列	4JJ1	AWR6B45	发动机	智能电池系统	√	√	√			
车辆年份	中国 3	2018	UC 系列	4JJ1	AWR6B45	变速器	自动变速器	√	√	√	√		
车辆年份	中国 3	2018	UC 系列	4JJ1	AWR6B45	变速器	TCCM	√	√	√	√		
车辆年份	中国 3	2018	UC 系列	4JJ1	AWR6B45	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆年份	中国 3	2018	UC 系列	4JJ1	AWR6B45	车身	仪表	√					
车辆年份	中国 3	2018	UC 系列	4JJ1	AWR6B45	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆年份	中国 3	2018	UC 系列	4JJ1	AWR6B45	车身	被动进入和启动系统(Push Type)	√	√	√	√		
车辆年份	中国 3	2018	UC 系列	4JJ1	AWR6B45	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆年份	中国 3	2018	UC 系列	4JJ1	AWR6B45	车身	安全气囊管理系统(电装)	√	√	√	√		
车辆年份	中国 3	2018	UC 系列	4JJ1	AWR6B45	底盘	ABS/ESC	√	√	√	√		
车辆年份	中国 3	2018	UC 系列	RZ4E	AWR6B45	发动机	怠速停止系统	√	√	√	√		
车辆年份	中国 3	2018	UC 系列	RZ4E	AWR6B45	发动机	智能电池系统	√	√	√			
车辆年份	中国 3	2018	UC 系列	RZ4E	AWR6B45	发动机	RZ4E	√	√	√	√		
车辆年份	中国 3	2018	UC 系列	RZ4E	AWR6B45	变速器	自动变速器	√	√	√	√		
车辆年份	中国 3	2018	UC 系列	RZ4E	AWR6B45	变速器	TCCM	√	√	√	√		
车辆年份	中国 3	2018	UC 系列	RZ4E	AWR6B45	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆年份	中国 3	2018	UC 系列	RZ4E	AWR6B45	车身	仪表	√					
车辆年份	中国 3	2018	UC 系列	RZ4E	AWR6B45	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆年份	中国 3	2018	UC 系列	RZ4E	AWR6B45	车身	被动进入和启动系统(Push Type)	√	√	√	√		
车辆年份	中国 3	2018	UC 系列	RZ4E	AWR6B45	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆年份	中国 3	2018	UC 系列	RZ4E	AWR6B45	车身	安全气囊管理系统(电装)	√	√	√	√		
车辆年份	中国 3	2018	UC 系列	RZ4E	AWR6B45	底盘	ABS/ESC	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚 1	2018	TF 系列	4JJ1	MUX	发动机	4JJ1	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚 1	2018	TF 系列	4JJ1	MUX	变速器	TCCM	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚 1	2018	TF 系列	4JJ1	MUX	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚 1	2018	TF 系列	4JJ1	MUX	车身	仪表	√					
车辆年份	马来西亚 1	2018	TF 系列	4JJ1	MUX	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚 1	2018	TF 系列	4JJ1	MUX	车身	被动进入和启动系统(Push Type)	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚 1	2018	TF 系列	4JJ1	MUX	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚 1	2018	TF 系列	4JJ1	MUX	底盘	胎压监测系统	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚 1	2018	TF 系列	4JJ1	MUX	底盘	ABS/ESC	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚 1	2018	TF 系列	4JJ1	AWR6B45	发动机	4JJ1	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚 1	2018	TF 系列	4JJ1	AWR6B45	变速器	自动变速器	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚 1	2018	TF 系列	4JJ1	AWR6B45	变速器	TCCM	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚 1	2018	TF 系列	4JJ1	AWR6B45	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚 1	2018	TF 系列	4JJ1	AWR6B45	车身	仪表	√					
车辆年份	马来西亚 1	2018	TF 系列	4JJ1	AWR6B45	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚 1	2018	TF 系列	4JJ1	AWR6B45	车身	被动进入和启动系统(Push Type)	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚 1	2018	TF 系列	4JJ1	AWR6B45	车身	车身控制模块	√	√	√	√		

车辆年份	马来西亚	1	2018	TF 系列	4JJ1	AWR6B45	底盘	胎压监测系统	√	√	√	√				
车辆年份	马来西亚	1	2018	TF 系列	4JJ1	AWR6B45	底盘	ABS/ESC	√	√	√	√				
车辆年份	马来西亚	1	2018	TF 系列	4JJ1	MUA	发动机	4JJ1	√	√	√	√				
车辆年份	马来西亚	1	2018	TF 系列	4JJ1	MUA	变速器	TCCM	√	√	√	√				
车辆年份	马来西亚	1	2018	TF 系列	4JJ1	MUA	车身	防盗系统	√	√	√	√				
车辆年份	马来西亚	1	2018	TF 系列	4JJ1	MUA	车身	仪表	√							
车辆年份	马来西亚	1	2018	TF 系列	4JJ1	MUA	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√				
车辆年份	马来西亚	1	2018	TF 系列	4JJ1	MUA	车身	被动进入和启动系统(Push Type)	√	√	√	√				
车辆年份	马来西亚	1	2018	TF 系列	4JJ1	MUA	车身	车身控制模块	√	√	√	√				
车辆年份	马来西亚	1	2018	TF 系列	4JT1	MUA	底盘	胎压监测系统	√	√	√	√				
车辆年份	马来西亚	1	2018	TF 系列	4JJ1	MUA	底盘	ABS/ESC	√	√	√	√				
车辆年份	马来西亚	1	2018	TF 系列	4JT1	MVL	发动机	4JJ1	√	√	√	√				
车辆年份	马来西亚	1	2018	TF 系列	4JJ1	MVL	变速器	TCCM	√	√	√	√				
车辆年份	马来西亚	1	2018	TF 系列	4JJ1	MVL	车身	防盗系统	√	√	√	√				
车辆年份	马来西亚	1	2018	TF 系列	4JJ1	MVL	车身	仪表	√							
车辆年份	马来西亚	1	2018	TF 系列	4JT1	MVL	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√				
车辆年份	马来西亚	1	2018	TF 系列	4JJ1	MVL	车身	被动进入和启动系统(Push Type)	√	√	√	√				
车辆年份	马来西亚	1	2018	TF 系列	4JJ1	MVL	车身	车身控制模块	√	√	√	√				
车辆年份	马来西亚	1	2018	TF 系列	4JT1	MVL	底盘	胎压监测系统	√	√	√	√				
车辆年份	马来西亚	1	2018	TF 系列	4JT1	MVL	底盘	ABS/ESC	√	√	√	√				
车辆年份	马来西亚	1	2018	TF 系列	4JJ1	TB-50LS	发动机	4JJ1	√	√	√	√				
车辆年份	马来西亚	1	2018	TF 系列	4JJ1	TB-50LS	变速器	自动变速器	√	√	√	√				
车辆年份	马来西亚	1	2018	TF 系列	4JT1	TB-50LS	变速器	TCCM	√	√	√	√				
车辆年份	马来西亚	1	2018	TF 系列	4JJ1	TB-50LS	车身	防盗系统	√	√	√	√				
车辆年份	马来西亚	1	2018	TF 系列	4JT1	TB-50LS	车身	仪表	√							
车辆年份	马来西亚	1	2018	TF 系列	4JJ1	TB-50LS	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√				
车辆年份	马来西亚	1	2018	TF 系列	4JT1	TB-50LS	车身	被动进入和启动系统(Push Type)	√	√	√	√				
车辆年份	马来西亚	1	2018	TF 系列	4JJ1	TB-50LS	车身	车身控制模块	√	√	√	√				
车辆年份	马来西亚	1	2018	TF 系列	4JT1	TB-50LS	底盘	胎压监测系统	√	√	√	√				
车辆年份	马来西亚	1	2018	TF 系列	4JJ1	TB-50LS	底盘	ABS/ESC	√	√	√	√				
车辆年份	马来西亚	1	2018	TF 系列	4JK1	AY6	发动机	4JK1	√	√	√	√				
车辆年份	马来西亚	1	2018	TF 系列	4JK1	AY6	变速器	TCCM	√	√	√	√				
车辆年份	马来西亚	1	2018	TF 系列	4JK1	AY6	车身	防盗系统	√	√	√	√				
车辆年份	马来西亚	1	2018	TF 系列	4JK1	AY6	车身	仪表	√							
车辆年份	马来西亚	1	2018	TF 系列	4JK1	AY6	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√				
车辆年份	马来西亚	1	2018	TF 系列	4JK1	AY6	车身	被动进入和启动系统(Push Type)	√	√	√	√				
车辆年份	马来西亚	1	2018	TF 系列	4JK1	AY6	车身	车身控制模块	√	√	√	√				
车辆年份	马来西亚	1	2018	TF 系列	4JK1	AY6	底盘	胎压监测系统	√	√	√	√				
车辆年份	马来西亚	1	2018	TF 系列	4JK1	AY6	底盘	ABS/ESC	√	√	√	√				
车辆年份	马来西亚	1	2018	TF 系列	4JK1	MUA	发动机	4JK1	√	√	√	√				
车辆年份	马来西亚	1	2018	TF 系列	4JK1	MUA	变速器	TCCM	√	√	√	√				
车辆年份	马来西亚	1	2018	TF 系列	4JK1	MUA	车身	防盗系统	√	√	√	√				
车辆年份	马来西亚	1	2018	TF 系列	4JK1	MUA	车身	仪表	√							
车辆年份	马来西亚	1	2018	TF 系列	4JK1	MUA	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√				
车辆年份	马来西亚	1	2018	TF 系列	4JK1	MUA	车身	被动进入和启动系统(Push Type)	√	√	√	√				
车辆年份	马来西亚	1	2018	TF 系列	4JK1	MUA	车身	车身控制模块	√	√	√	√				
车辆年份	马来西亚	1	2018	TF 系列	4JK1	MUA	底盘	胎压监测系统	√	√	√	√				
车辆年份	马来西亚	1	2018	TF 系列	4JK1	MUA	底盘	ABS/ESC	√	√	√	√				
车辆年份	马来西亚	1	2018	TF 系列	4JK1	TB-50LS	发动机	4JK1	√	√	√	√				
车辆年份	马来西亚	1	2018	TF 系列	4JK1	TB-50LS	变速器	自动变速器	√	√	√	√				
车辆年份	马来西亚	1	2018	TF 系列	4JK1	TB-50LS	变速器	TCCM	√	√	√	√				
车辆年份	马来西亚	1	2018	TF 系列	4JK1	TB-50LS	车身	防盗系统	√	√	√	√				
车辆年份	马来西亚	1	2018	TF 系列	4JK1	TB-50LS	车身	仪表	√							

车辆年份	马来西亚	1	2018	TF 系列	4JK1	TB-50LS	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚	1	2018	TF 系列	4JK1	TB-50LS	车身	被动进入和启动系统(Push Type)	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚	1	2018	TF 系列	4JK1	TB-50LS	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚	1	2018	TF 系列	4JK1	TB-50LS	底盘	胎压监测系统	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚	1	2018	TF 系列	4JK1	TB-50LS	底盘	ABS/ESC	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚	1	2018	TF 系列	4JA1	MSG	车身	仪表	√					
车辆年份	马来西亚	1	2018	TF 系列	4JA1	MSG	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚	1	2018	TF 系列	4JA1	MSG	底盘	胎压监测系统	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚	1	2018	TF 系列	4JA1	MSG	底盘	ABS/ESC	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚	1	2018	TF 系列	4JA1	MUA	车身	仪表	√					
车辆年份	马来西亚	1	2018	TF 系列	4JA1	MUA	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚	1	2018	TF 系列	4JA1	MUA	底盘	胎压监测系统	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚	1	2018	TF 系列	4JA1	MUA	底盘	ABS/ESC	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚	1	2018	TF 系列	RZ4E	MVL	发动机	RZ4E	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚	1	2018	TF 系列	RZ4E	MVL	发动机	智能电池系统	√	√	√			
车辆年份	马来西亚	1	2018	TF 系列	RZ4E	MVL	变速器	TCCM	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚	1	2018	TF 系列	RZ4E	MVL	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚	1	2018	TF 系列	RZ4E	MVL	车身	仪表	√					
车辆年份	马来西亚	1	2018	TF 系列	RZ4E	MVL	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚	1	2018	TF 系列	RZ4E	MVL	车身	被动进入和启动系统(Push Type)	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚	1	2018	TF 系列	RZ4E	MVL	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚	1	2018	TF 系列	RZ4E	MVL	底盘	胎压监测系统	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚	1	2018	TF 系列	RZ4E	MVL	底盘	ABS/ESC	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚	1	2018	UC 系列	4JJ1	AWR6B45	发动机	4JJ1	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚	1	2018	UC 系列	4JJ1	AWR6B45	发动机	智能电池系统	√	√	√			
车辆年份	马来西亚	1	2018	UC 系列	4JJ1	AWR6B45	变速器	自动变速器	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚	1	2018	UC 系列	4JJ1	AWR6B45	变速器	TCCM	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚	1	2018	UC 系列	4JJ1	AWR6B45	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚	1	2018	UC 系列	4JJ1	AWR6B45	车身	仪表	√					
车辆年份	马来西亚	1	2018	UC 系列	4JJ1	AWR6B45	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚	1	2018	UC 系列	4JJ1	AWR6B45	车身	被动进入和启动系统(Push Type)	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚	1	2018	UC 系列	4JJ1	AWR6B45	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚	1	2018	UC 系列	4JJ1	AWR6B45	车身	大灯自动调平	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚	1	2018	UC 系列	4JJ1	AWR6B45	底盘	ABS/ESC	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚	1	2018	UC 系列	4JJ1	AWR6B45	底盘	胎压监测系统	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚	1	2018	UC 系列	4JJ1	MVL	发动机	4JJ1	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚	1	2018	UC 系列	4JJ1	MVL	发动机	智能电池系统	√	√	√			
车辆年份	马来西亚	1	2018	UC 系列	4JJ1	MVL	变速器	TCCM	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚	1	2018	UC 系列	4JJ1	MVL	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚	1	2018	UC 系列	4JJ1	MVL	车身	仪表	√					
车辆年份	马来西亚	1	2018	UC 系列	4JJ1	MVL	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚	1	2018	UC 系列	4JJ1	MVL	车身	被动进入和启动系统(Push Type)	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚	1	2018	UC 系列	4JJ1	MVL	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚	1	2018	UC 系列	4JJ1	MVL	车身	大灯自动调平	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚	1	2018	UC 系列	4JJ1	MVL	底盘	ABS/ESC	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚	1	2018	UC 系列	4JJ1	MVL	底盘	胎压监测系统	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚	1	2018	UC 系列	4JJ1	TB-50LS	发动机	4JJ1	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚	1	2018	UC 系列	4JJ1	TB-50LS	发动机	智能电池系统	√	√	√			
车辆年份	马来西亚	1	2018	UC 系列	4JJ1	TB-50LS	变速器	自动变速器	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚	1	2018	UC 系列	4JJ1	TB-50LS	变速器	TCCM	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚	1	2018	UC 系列	4JJ1	TB-50LS	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚	1	2018	UC 系列	4JJ1	TB-50LS	车身	仪表	√					
车辆年份	马来西亚	1	2018	UC 系列	4JJ1	TB-50LS	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		

车辆年份	马来西亚	1	2018	UC 系列	4JJ1	TB-50LS	车身	被动进入和启动系统(Push Type)	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚	1	2018	UC 系列	4JJ1	TB-50LS	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚	1	2018	UC 系列	4JJ1	TB-50LS	车身	大灯自动调平	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚	1	2018	UC 系列	4JJ1	TB-50LS	底盘	ABS/ESC	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚	1	2018	UC 系列	4JJ1	TB-50LS	底盘	胎压监测系统	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚	1	2018	UC 系列	4JK1	MUA	发动机	4JK1	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚	1	2018	UC 系列	4JK1	MUA	发动机	智能电池系统	√	√	√			
车辆年份	马来西亚	1	2018	UC 系列	4JK1	MUA	变速器	TCCM	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚	1	2018	UC 系列	4JK1	MUA	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚	1	2018	UC 系列	4JK1	MUA	车身	仪表	√					
车辆年份	马来西亚	1	2018	UC 系列	4JK1	MUA	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚	1	2018	UC 系列	4JK1	MUA	车身	被动进入和启动系统(Push Type)	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚	1	2018	UC 系列	4JK1	MUA	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚	1	2018	UC 系列	4JK1	MUA	车身	大灯自动调平	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚	1	2018	UC 系列	4JK1	MUA	底盘	ABS/ESC	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚	1	2018	UC 系列	4JK1	MUA	底盘	胎压监测系统	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚	1	2018	UC 系列	4JK1	TB-50LS	发动机	4JK1	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚	1	2018	UC 系列	4JK1	TB-50LS	发动机	智能电池系统	√	√	√			
车辆年份	马来西亚	1	2018	UC 系列	4JK1	TB-50LS	变速器	自动变速器	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚	1	2018	UC 系列	4JK1	TB-50LS	变速器	TCCM	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚	1	2018	UC 系列	4JK1	TB-50LS	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚	1	2018	UC 系列	4JK1	TB-50LS	车身	仪表	√					
车辆年份	马来西亚	1	2018	UC 系列	4JK1	TB-50LS	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚	1	2018	UC 系列	4JK1	TB-50LS	车身	被动进入和启动系统(Push Type)	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚	1	2018	UC 系列	4JK1	TB-50LS	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚	1	2018	UC 系列	4JK1	TB-50LS	车身	大灯自动调平	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚	1	2018	UC 系列	4JK1	TB-50LS	底盘	ABS/ESC	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚	1	2018	UC 系列	4JK1	TB-50LS	底盘	胎压监测系统	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚	1	2018	UC 系列	RZ4E	AWR6B45	发动机	RZ4E	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚	1	2018	UC 系列	RZ4E	AWR6B45	变速器	自动变速器	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚	1	2018	UC 系列	RZ4E	AWR6B45	变速器	TCCM	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚	1	2018	UC 系列	RZ4E	AWR6B45	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚	1	2018	UC 系列	RZ4E	AWR6B45	车身	仪表	√					
车辆年份	马来西亚	1	2018	UC 系列	RZ4E	AWR6B45	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚	1	2018	UC 系列	RZ4E	AWR6B45	车身	被动进入和启动系统(Push Type)	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚	1	2018	UC 系列	RZ4E	AWR6B45	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚	1	2018	UC 系列	RZ4E	AWR6B45	车身	大灯自动调平	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚	1	2018	UC 系列	RZ4E	AWR6B45	底盘	ABS/ESC	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚	1	2018	UC 系列	RZ4E	AWR6B45	底盘	胎压监测系统	√	√	√	√		
车辆年份	新加坡		2018	N-系列	4HK1	MZZ	发动机	4HK1	√	√	√	√		
车辆年份	新加坡		2018	N-系列	4HK1	MZZ	发动机	尿素SCR	√	√	√	√		
车辆年份	新加坡		2018	N-系列	4HK1	MZZ	变速器	Smoother (MY)	√	√	√	√		
车辆年份	新加坡		2018	N-系列	4HK1	MZZ	车身	安全气囊管理系统(电装)	√	√	√	√		
车辆年份	新加坡		2018	N-系列	4HK1	MZZ	底盘	ABS/ESC	√	√	√	√		
车辆年份	新加坡		2018	N-系列	4HK1	MZZ	底盘	防抱死制动系统	√	√	√	√		
车辆年份	新加坡		2018	N-系列	4HK1	MZZ	底盘	防抱死制动系统 8		√	√	√		
车辆年份	新加坡		2018	N-系列	4HK1	MZZ	信息	MIMAMORI	√	√	√	√		
车辆年份	新加坡		2018	N-系列	4HK1	Smoother (MZZ)	发动机	4HK1	√	√	√	√		
车辆年份	新加坡		2018	N-系列	4HK1	Smoother (MZZ)	发动机	尿素SCR	√	√	√	√		
车辆年份	新加坡		2018	N-系列	4HK1	Smoother (MZZ)	变速器	Smoother (MY)	√	√	√	√		
车辆年份	新加坡		2018	N-系列	4HK1	Smoother (MZZ)	变速器	Smoother-Ex	√	√	√	√		
车辆年份	新加坡		2018	N-系列	4HK1	Smoother (MZZ)	车身	安全气囊管理系统(电装)	√	√	√	√		
车辆年份	新加坡		2018	N-系列	4HK1	Smoother (MZZ)	底盘	ABS/ESC	√	√	√	√		

车辆年份	新加坡	2018	N-系列	4HK1	Smoother (MZZ)	底盘	防抱死制动系统	✓	✓	✓	✓		
车辆年份	新加坡	2018	N-系列	4HK1	Smoother (MZZ)	底盘	防抱死制动系统 8		✓	✓	✓		
车辆年份	新加坡	2018	N-系列	4HK1	Smoother (MZZ)	信息	MMAMORI	✓	✓	✓	✓		
车辆年份	新加坡	2018	N-系列	4JJ1	MYV	发动机	4JJ1-TC 尿素SCR	✓	✓	✓	✓		
车辆年份	新加坡	2018	N-系列	4JJ1	MYV	变速器	Smoother (MYV)	✓	✓	✓	✓		
车辆年份	新加坡	2018	N-系列	4JJ1	MYV	车身	安全气囊管理系统(电装)	✓	✓	✓	✓		
车辆年份	新加坡	2018	N-系列	4JJ1	MYV	底盘	ABS/ESC	✓	✓	✓	✓		
车辆年份	新加坡	2018	N-系列	4JJ1	MYV	底盘	防抱死制动系统	✓	✓	✓	✓		
车辆年份	新加坡	2018	N-系列	4JJ1	MYV	底盘	防抱死制动系统 8		✓	✓	✓		
车辆年份	新加坡	2018	N-系列	4JJ1	MYV	信息	MMAMORI	✓	✓	✓	✓		
车辆年份	新加坡	2018	N-系列	4JJ1	Smoother (MYV)	发动机	4JJ1-TC 尿素SCR	✓	✓	✓	✓		
车辆年份	新加坡	2018	N-系列	4JJ1	Smoother (MYV)	变速器	Smoother (MYV)	✓	✓	✓	✓		
车辆年份	新加坡	2018	N-系列	4JJ1	Smoother (MYV)	变速器	Smoother-Ex	✓	✓	✓	✓		
车辆年份	新加坡	2018	N-系列	4JJ1	Smoother (MYV)	车身	安全气囊管理系统(电装)	✓	✓	✓	✓		
车辆年份	新加坡	2018	N-系列	4JJ1	Smoother (MYV)	底盘	ABS/ESC	✓	✓	✓	✓		
车辆年份	新加坡	2018	N-系列	4JJ1	Smoother (MYV)	底盘	防抱死制动系统	✓	✓	✓	✓		
车辆年份	新加坡	2018	N-系列	4JJ1	Smoother (MYV)	底盘	防抱死制动系统 8		✓	✓	✓		
车辆年份	新加坡	2018	N-系列	4JJ1	Smoother (MYV)	信息	MMAMORI	✓	✓	✓	✓		
车辆年份	新加坡	2018	N-系列	RZ4E	MVC	发动机	RZ4E	✓	✓	✓	✓		
车辆年份	新加坡	2018	N-系列	RZ4E	MVC	变速器	Smoother (MYV)	✓	✓	✓	✓		
车辆年份	新加坡	2018	N-系列	RZ4E	MVC	车身	安全气囊管理系统(电装)	✓	✓	✓	✓		
车辆年份	新加坡	2018	N-系列	RZ4E	MVC	车身	防盗系统	✓	✓	✓	✓		
车辆年份	新加坡	2018	N-系列	RZ4E	MVC	底盘	ABS/ESC	✓	✓	✓	✓		
车辆年份	新加坡	2018	N-系列	RZ4E	MVC	底盘	防抱死制动系统	✓	✓	✓	✓		
车辆年份	新加坡	2018	N-系列	RZ4E	MVC	底盘	防抱死制动系统 8		✓	✓	✓		
车辆年份	新加坡	2018	N-系列	RZ4E	MVC	信息	MMAMORI	✓	✓	✓	✓		
车辆年份	新加坡	2018	F-系列	4HK1	MZW	发动机	4HK1	✓	✓	✓	✓		
车辆年份	新加坡	2018	F-系列	4HK1	MZW	发动机	尿素SCR	✓	✓	✓	✓		
车辆年份	新加坡	2018	F-系列	4HK1	MZW	车身	防盗系统	✓	✓	✓	✓		
车辆年份	新加坡	2018	F-系列	4HK1	MZW	车身	安全气囊管理系统(电装)	✓	✓	✓	✓		
车辆年份	新加坡	2018	F-系列	4HK1	MZW	底盘	ABS/ASR ADVICS	✓	✓	✓	✓		
车辆年份	新加坡	2018	F-系列	4HK1	MZW	底盘	防抱死制动系统 8		✓	✓	✓		
车辆年份	新加坡	2018	F-系列	4HK1	MZW	信息	MMAMORI	✓	✓	✓	✓		
车辆年份	新加坡	2018	F-系列	4HK1	MZW	信息	车速表控制装置(Stand-Alone)	✓			✓		
车辆年份	新加坡	2018	F-系列	4HK1	MZW	信息	车速表控制装置(内部车速表)	✓			✓		
车辆年份	新加坡	2018	F-系列	4HK1	Smoother (MZW)	发动机	4HK1	✓	✓	✓	✓		
车辆年份	新加坡	2018	F-系列	4HK1	Smoother (MZW)	发动机	尿素SCR	✓	✓	✓	✓		
车辆年份	新加坡	2018	F-系列	4HK1	Smoother (MZW)	变速器	Smoother (MZW)	✓	✓	✓	✓		
车辆年份	新加坡	2018	F-系列	4HK1	Smoother (MZW)	变速器	Smoother-Fx	✓	✓	✓	✓		
车辆年份	新加坡	2018	F-系列	4HK1	Smoother (MZW)	车身	防盗系统	✓	✓	✓	✓		
车辆年份	新加坡	2018	F-系列	4HK1	Smoother (MZW)	车身	安全气囊管理系统(电装)	✓	✓	✓	✓		
车辆年份	新加坡	2018	F-系列	4HK1	Smoother (MZW)	底盘	ABS/ASR ADVICS	✓	✓	✓	✓		
车辆年份	新加坡	2018	F-系列	4HK1	Smoother (MZW)	底盘	防抱死制动系统 8		✓	✓	✓		
车辆年份	新加坡	2018	F-系列	4HK1	Smoother (MZW)	信息	MMAMORI	✓	✓	✓	✓		
车辆年份	新加坡	2018	F-系列	4HK1	Smoother (MZW)	信息	车速表控制装置(Stand-Alone)	✓			✓		
车辆年份	新加坡	2018	F-系列	4HK1	Smoother (MZW)	信息	车速表控制装置(内部车速表)	✓			✓		
车辆年份	新加坡	2018	FXFYGX 系列	6UZ1	Allison 4430	发动机	6UZ1	✓	✓	✓	✓		
车辆年份	新加坡	2018	FXFYGX 系列	6UZ1	Allison 4430	发动机	尿素SCR	✓	✓	✓	✓		
车辆年份	新加坡	2018	FXFYGX 系列	6UZ1	Allison 4430	变速器	Allison 4430(Gen 5)	✓	✓	✓	✓		
车辆年份	新加坡	2018	FXFYGX 系列	6UZ1	Allison 4430	车身	安全气囊管理系统(电装)	✓	✓	✓	✓		
车辆年份	新加坡	2018	FXFYGX 系列	6UZ1	Allison 4430	底盘	防抱死制动系统 6	✓	✓	✓	✓		
车辆年份	新加坡	2018	FXFYGX 系列	6UZ1	Allison 4430	底盘	ABS/IESC	✓	✓	✓	✓		
车辆年份	新加坡	2018	FXFYGX 系列	6UZ1	Allison 4430	信息	车速表控制装置(内部车速表)	✓			✓		

车辆年份	新加坡	2018	FXFYGX 系列	6UZ1	Allison 4430	信息	车速表控制装置(Stand-Alone)	√			√		
车辆年份	新加坡	2018	FXFYGX 系列	6UZ1	Allison 4430	信息	MIMAMORI	√	√	√	√		
车辆年份	新加坡	2018	FXFYGX 系列	6UZ1	MJT	发动机	6UZ1	√	√	√	√		
车辆年份	新加坡	2018	FXFYGX 系列	6UZ1	MJT	发动机	尿素SCR	√	√	√	√		
车辆年份	新加坡	2018	FXFYGX 系列	6UZ1	MJT	车身	安全气囊管理系统(电装)	√	√	√	√		
车辆年份	新加坡	2018	FXFYGX 系列	6UZ1	MJT	底盘	防抱死制动系统 6	√	√	√	√		
车辆年份	新加坡	2018	FXFYGX 系列	6UZ1	MJT	底盘	ABS6/IESC	√	√	√	√		
车辆年份	新加坡	2018	FXFYGX 系列	6UZ1	MJT	信息	车速表控制装置(内部车速表)	√			√		
车辆年份	新加坡	2018	FXFYGX 系列	6UZ1	MJT	信息	车速表控制装置(Stand-Alone)	√			√		
车辆年份	新加坡	2018	FXFYGX 系列	6UZ1	MJT	信息	MIMAMORI	√	√	√	√		
车辆年份	新加坡	2018	C&E 系列	6WG1	MJT	发动机	6WG1	√	√	√	√		
车辆年份	新加坡	2018	C&E 系列	6WG1	MJT	发动机	尿素SCR	√	√	√	√		
车辆年份	新加坡	2018	C&E 系列	6WG1	MJT	车身	安全气囊管理系统(电装)	√	√	√	√		
车辆年份	新加坡	2018	C&E 系列	6WG1	MJT	底盘	防抱死制动系统 6	√	√	√	√		
车辆年份	新加坡	2018	C&E 系列	6WG1	MJT	底盘	ABS6/IESC	√	√	√	√		
车辆年份	新加坡	2018	C&E 系列	6WG1	MJT	信息	车速表控制装置	√			√		
车辆年份	新加坡	2018	C&E 系列	6WG1	MJT	信息	MIMAMORI	√	√	√	√		
车辆年份	中国台湾 2	2018	C&E 系列	6WG1	MAP	发动机	6WG1	√	√	√	√		
车辆年份	中国台湾 2	2018	C&E 系列	6WG1	MAP	底盘	防抱死制动系统 6	√	√	√	√		
车辆年份	中国台湾 2	2018	C&E 系列	6WG1	MAP	信息	MIMAMORI	√	√	√	√		
车辆年份	中国台湾 2	2018	C&E 系列	6WG1	MAP	信息	车速表控制装置	√			√		
车辆年份	越南 1	2018	N-系列	4HK1	MYY	发动机	4HK1-TC (C/Rail)	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2018	N-系列	4HK1	MYY	车身	安全气囊管理系统(电装)	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2018	N-系列	4HK1	MYY	底盘	防抱死制动系统	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2018	N-系列	4HK1	MYY	底盘	ABS/ESC	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2018	N-系列	4JJ1	MYY	发动机	4JJ1-TC (C/Rail)	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2018	N-系列	4JJ1	MYY	车身	安全气囊管理系统(电装)	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2018	N-系列	4JJ1	MYY	底盘	防抱死制动系统	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2018	N-系列	4JJ1	MYY	底盘	ABS/ESC	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2018	N-系列	4JH1	MSB	发动机	4JH1/4KH1	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2018	N-系列	4JH1	MSB	车身	安全气囊管理系统(电装)	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2018	N-系列	4JH1	MSB	底盘	防抱死制动系统	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2018	N-系列	4JH1	MSB	底盘	ABS/ESC	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2018	N-系列	4JB1	MSB	发动机	4JJ1-TC (C/Rail)	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2018	N-系列	4JB1	MSB	车身	安全气囊管理系统(电装)	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2018	N-系列	4JB1	MSB	底盘	防抱死制动系统	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2018	N-系列	4JB1	MSB	底盘	ABS/ESC	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2018	TF 系列	4JJ1	MUX	发动机	4JJ1	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2018	TF 系列	4JJ1	MUX	变速器	TCCM	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2018	TF 系列	4JJ1	MUX	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2018	TF 系列	4JJ1	MUX	车身	仪表	√					
车辆年份	越南 1	2018	TF 系列	4JJ1	MUX	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2018	TF 系列	4JJ1	MUX	车身	被动进入和启动系统(Push Type)	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2018	TF 系列	4JJ1	MUX	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2018	TF 系列	4JJ1	MUX	底盘	胎压监测系统	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2018	TF 系列	4JJ1	MUX	底盘	ABS/ESC	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2018	TF 系列	4JJ1	AWR6B45	发动机	4JJ1	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2018	TF 系列	4JJ1	AWR6B45	变速器	自动变速器	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2018	TF 系列	4JJ1	AWR6B45	变速器	TCCM	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2018	TF 系列	4JJ1	AWR6B45	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2018	TF 系列	4JJ1	AWR6B45	车身	仪表	√					
车辆年份	越南 1	2018	TF 系列	4JJ1	AWR6B45	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2018	TF 系列	4JJ1	AWR6B45	车身	被动进入和启动系统(Push Type)	√	√	√	√		

车辆年份	越南 1	2018	TF 系列	4JJ1	AWR6B45	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2018	TF 系列	4JJ1	AWR6B45	底盘	胎压监测系统	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2018	TF 系列	4JJ1	AWR6B45	底盘	ABS/ESC	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2018	TF 系列	4JJ1	MUA	发动机	4JJ1	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2018	TF 系列	4JJ1	MUA	变速器	TCCM	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2018	TF 系列	4JJ1	MUA	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2018	TF 系列	4JJ1	MUA	车身	仪表	√					
车辆年份	越南 1	2018	TF 系列	4JJ1	MUA	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2018	TF 系列	4JJ1	MUA	车身	被动进入和启动系统(Push Type)	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2018	TF 系列	4JJ1	MUA	TF 系列	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2018	TF 系列	4JJ1	MUA	底盘	胎压监测系统	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2018	TF 系列	4JJ1	MUA	底盘	ABS/ESC	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2018	TF 系列	4JJ1	MVL	发动机	4JJ1	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2018	TF 系列	4JJ1	MVL	变速器	TCCM	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2018	TF 系列	4JJ1	MVL	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2018	TF 系列	4JJ1	MVL	车身	仪表	√					
车辆年份	越南 1	2018	TF 系列	4JJ1	MVL	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2018	TF 系列	4JJ1	MVL	车身	被动进入和启动系统(Push Type)	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2018	TF 系列	4JJ1	MVL	TF 系列	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2018	TF 系列	4JJ1	MVL	底盘	胎压监测系统	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2018	TF 系列	4JJ1	MVL	底盘	ABS/ESC	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2018	TF 系列	4JJ1	TB-50LS	发动机	4JJ1	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2018	TF 系列	4JJ1	TB-50LS	变速器	自动变速器	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2018	TF 系列	4JJ1	TB-50LS	变速器	TCCM	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2018	TF 系列	4JJ1	TB-50LS	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2018	TF 系列	4JJ1	TB-50LS	车身	仪表	√					
车辆年份	越南 1	2018	TF 系列	4JJ1	TB-50LS	TF 系列	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2018	TF 系列	4JJ1	TB-50LS	TF 系列	被动进入和启动系统(Push Type)	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2018	TF 系列	4JJ1	TB-50LS	TF 系列	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2018	TF 系列	4JJ1	TB-50LS	底盘	胎压监测系统	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2018	TF 系列	4JJ1	TB-50LS	底盘	ABS/ESC	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2018	TF 系列	4JK1	AY6	发动机	4JK1	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2018	TF 系列	4JK1	AY6	变速器	TCCM	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2018	TF 系列	4JK1	AY6	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2018	TF 系列	4JK1	AY6	TF 系列	仪表	√					
车辆年份	越南 1	2018	TF 系列	4JK1	AY6	TF 系列	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2018	TF 系列	4JK1	AY6	TF 系列	被动进入和启动系统(Push Type)	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2018	TF 系列	4JK1	AY6	TF 系列	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2018	TF 系列	4JK1	AY6	底盘	胎压监测系统	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2018	TF 系列	4JK1	AY6	底盘	ABS/ESC	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2018	TF 系列	4JK1	MUA	发动机	4JK1	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2018	TF 系列	4JK1	MUA	变速器	TCCM	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2018	TF 系列	4JK1	MUA	TF 系列	防盗系统	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2018	TF 系列	4JK1	MUA	TF 系列	仪表	√					
车辆年份	越南 1	2018	TF 系列	4JK1	MUA	TF 系列	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2018	TF 系列	4JK1	MUA	TF 系列	被动进入和启动系统(Push Type)	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2018	TF 系列	4JK1	MUA	TF 系列	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2018	TF 系列	4JK1	MUA	底盘	胎压监测系统	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2018	TF 系列	4JK1	MUA	底盘	ABS/ESC	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2018	TF 系列	4JK1	TB-50LS	发动机	4JK1	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2018	TF 系列	4JK1	TB-50LS	变速器	自动变速器	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2018	TF 系列	4JK1	TB-50LS	变速器	TCCM	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2018	TF 系列	4JK1	TB-50LS	TF 系列	防盗系统	√	√	√	√		

车辆年份	越南 1	2018	TF 系列	4JK1	TB-50LS	车身	仪表	√					
车辆年份	越南 1	2018	TF 系列	4JK1	TB-50LS	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2018	TF 系列	4JK1	TB-50LS	车身	被动进入和启动系统(Push Type)	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2018	TF 系列	4JK1	TB-50LS	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2018	TF 系列	4JK1	TB-50LS	底盘	胎压监测系统	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2018	TF 系列	4JK1	TB-50LS	底盘	ABS/ESC	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2018	TF 系列	4JA1	MSG	车身	仪表	√					
车辆年份	越南 1	2018	TF 系列	4JA1	MSG	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2018	TF 系列	4JA1	MSG	底盘	胎压监测系统	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2018	TF 系列	4JA1	MSG	底盘	ABS/ESC	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2018	TF 系列	4JA1	MUA	车身	仪表	√					
车辆年份	越南 1	2018	TF 系列	4JA1	MUA	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2018	TF 系列	4JA1	MUA	底盘	胎压监测系统	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2018	TF 系列	4JA1	MUA	底盘	ABS/ESC	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2018	TF 系列	RZ4E	MVL	发动机	RZ4E	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2018	TF 系列	RZ4E	MVL	发动机	智能电池系统	√	√	√			
车辆年份	越南 1	2018	TF 系列	RZ4E	MVL	变速器	TCCM	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2018	TF 系列	RZ4E	MVL	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2018	TF 系列	RZ4E	MVL	车身	仪表	√					
车辆年份	越南 1	2018	TF 系列	RZ4E	MVL	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2018	TF 系列	RZ4E	MVL	车身	被动进入和启动系统(Push Type)	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2018	TF 系列	RZ4E	MVL	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2018	TF 系列	RZ4E	MVL	底盘	胎压监测系统	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2018	TF 系列	RZ4E	MVL	底盘	ABS/ESC	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2018	C&E 系列	6WG1	MJT	发动机	6WG1	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2018	C&E 系列	6WG1	MJT	底盘	防抱死制动系统 6	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2018	C&E 系列	6WG1	MJT	信息	MEMORI	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2018	C&E 系列	6WG1	MJT	信息	车速表控制装置	√			√		
车辆年份	越南 1	2018	C&E 系列	6WG1	MJX16	发动机	6WG1	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2018	C&E 系列	6WG1	MJX16	底盘	防抱死制动系统 6	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2018	C&E 系列	6WG1	MJX16	信息	MEMORI	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2018	C&E 系列	6WG1	MJX16	信息	车速表控制装置	√			√		
车辆年份	越南 1	2018	C&E 系列	6WF1	MAL	发动机	6WF1-TC (C/Rail)	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2018	C&E 系列	6WF1	MAL	底盘	防抱死制动系统 6	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2018	C&E 系列	6WF1	MJX16	发动机	6WF1-TC (C/Rail)	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2018	C&E 系列	6WF1	MJX16	底盘	防抱死制动系统 6	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2018	UC 系列	4JJ1	AWR6B45	发动机	4JJ1	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2018	UC 系列	4JJ1	AWR6B45	发动机	智能电池系统	√	√	√			
车辆年份	越南 1	2018	UC 系列	4JJ1	AWR6B45	变速器	自动变速器	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2018	UC 系列	4JJ1	AWR6B45	变速器	TCCM	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2018	UC 系列	4JJ1	AWR6B45	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2018	UC 系列	4JJ1	AWR6B45	车身	仪表	√					
车辆年份	越南 1	2018	UC 系列	4JJ1	AWR6B45	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2018	UC 系列	4JJ1	AWR6B45	车身	被动进入和启动系统(Push Type)	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2018	UC 系列	4JJ1	AWR6B45	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2018	UC 系列	4JJ1	AWR6B45	车身	大灯自动调平	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2018	UC 系列	4JJ1	AWR6B45	底盘	ABS/ESC	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2018	UC 系列	4JJ1	AWR6B45	底盘	胎压监测系统	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2018	UC 系列	4JJ1	MVL	发动机	4JJ1	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2018	UC 系列	4JJ1	MVL	发动机	智能电池系统	√	√	√			
车辆年份	越南 1	2018	UC 系列	4JJ1	MVL	变速器	TCCM	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2018	UC 系列	4JJ1	MVL	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2018	UC 系列	4JJ1	MVL	车身	仪表	√					

车辆年份	越南 1	2018	UC 系列	4JJ1	MVL	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2018	UC 系列	4JJ1	MVL	车身	被动进入和启动系统(Push Type)	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2018	UC 系列	4JJ1	MVL	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2018	UC 系列	4JJ1	MVL	车身	大灯自动调平	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2018	UC 系列	4JJ1	MVL	底盘	ABS/ESC	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2018	UC 系列	4JJ1	MVL	底盘	胎压监测系统	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2018	UC 系列	4JJ1	TB-50LS	发动机	4JJ1	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2018	UC 系列	4JJ1	TB-50LS	发动机	智能电池系统	√	√	√			
车辆年份	越南 1	2018	UC 系列	4JJ1	TB-50LS	变速器	自动变速器	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2018	UC 系列	4JJ1	TB-50LS	变速器	TCCM	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2018	UC 系列	4JJ1	TB-50LS	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2018	UC 系列	4JJ1	TB-50LS	车身	仪表	√					
车辆年份	越南 1	2018	UC 系列	4JJ1	TB-50LS	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2018	UC 系列	4JJ1	TB-50LS	车身	被动进入和启动系统(Push Type)	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2018	UC 系列	4JJ1	TB-50LS	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2018	UC 系列	4JJ1	TB-50LS	车身	大灯自动调平	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2018	UC 系列	4JJ1	TB-50LS	底盘	ABS/ESC	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2018	UC 系列	4JJ1	TB-50LS	底盘	胎压监测系统	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2018	UC 系列	4JK1	MUA	发动机	4JK1	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2018	UC 系列	4JK1	MUA	发动机	智能电池系统	√	√	√			
车辆年份	越南 1	2018	UC 系列	4JK1	MUA	变速器	TCCM	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2018	UC 系列	4JK1	MUA	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2018	UC 系列	4JK1	MUA	车身	仪表	√					
车辆年份	越南 1	2018	UC 系列	4JK1	MUA	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2018	UC 系列	4JK1	MUA	车身	被动进入和启动系统(Push Type)	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2018	UC 系列	4JK1	MUA	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2018	UC 系列	4JK1	MUA	车身	大灯自动调平	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2018	UC 系列	4JK1	MUA	底盘	ABS/ESC	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2018	UC 系列	4JK1	MUA	底盘	胎压监测系统	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2018	UC 系列	4JK1	TB-50LS	发动机	4JK1	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2018	UC 系列	4JK1	TB-50LS	发动机	智能电池系统	√	√	√			
车辆年份	越南 1	2018	UC 系列	4JK1	TB-50LS	变速器	自动变速器	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2018	UC 系列	4JK1	TB-50LS	变速器	TCCM	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2018	UC 系列	4JK1	TB-50LS	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2018	UC 系列	4JK1	TB-50LS	车身	仪表	√					
车辆年份	越南 1	2018	UC 系列	4JK1	TB-50LS	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2018	UC 系列	4JK1	TB-50LS	车身	被动进入和启动系统(Push Type)	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2018	UC 系列	4JK1	TB-50LS	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2018	UC 系列	4JK1	TB-50LS	车身	大灯自动调平	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2018	UC 系列	4JK1	TB-50LS	底盘	ABS/ESC	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2018	UC 系列	4JK1	TB-50LS	底盘	胎压监测系统	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2018	UC 系列	RZ4E	AWR6B45	发动机	RZ4E	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2018	UC 系列	RZ4E	AWR6B45	变速器	自动变速器	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2018	UC 系列	RZ4E	AWR6B45	变速器	TCCM	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2018	UC 系列	RZ4E	AWR6B45	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2018	UC 系列	RZ4E	AWR6B45	车身	仪表	√					
车辆年份	越南 1	2018	UC 系列	RZ4E	AWR6B45	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2018	UC 系列	RZ4E	AWR6B45	车身	被动进入和启动系统(Push Type)	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2018	UC 系列	RZ4E	AWR6B45	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2018	UC 系列	RZ4E	AWR6B45	车身	大灯自动调平	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2018	UC 系列	RZ4E	AWR6B45	底盘	ABS/ESC	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2018	UC 系列	RZ4E	AWR6B45	底盘	胎压监测系统	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2018	LV 系列	6WG1	MIT	发动机	6WG1	√	√	√	√		

车辆年份	越南 1	2018	LV 系列	6WG1	MJT	底盘	防抱死制动系统 6	✓	✓	✓	✓		
车辆年份	越南 1	2018	Q 系列	4JH1	MSB	发动机	4JH1	✓	✓	✓	✓		
车辆年份	日本	2018	ELF	4JZ1	MYY	发动机	4JZ1	✓	✓	✓	✓		
车辆年份	日本	2018	ELF	4JZ1	MYY	发动机	尿素SCR	✓	✓	✓	✓		
车辆年份	日本	2018	ELF	4JZ1	MYY	发动机	ISS/HSA (Ecoston/HSA)	✓	✓	✓	✓		
车辆年份	日本	2018	ELF	4JZ1	MYY	车身	KLS (无钥匙骑乘)	✓	✓	✓	✓		
车辆年份	日本	2018	ELF	4JZ1	MYY	车身	17 BCM	✓	✓	✓	✓		
车辆年份	日本	2018	ELF	4JZ1	MYY	车身	安全气囊管理系统 (电装)	✓	✓	✓	✓		
车辆年份	日本	2018	ELF	4JZ1	MYY	车身	立体相机	✓	✓	✓	✓		
车辆年份	日本	2018	ELF	4JZ1	MYY	底盘	防抱死制动系统	✓	✓	✓	✓		
车辆年份	日本	2018	ELF	4JZ1	MYY	底盘	ABS/ESC/AEBS	✓	✓	✓	✓		
车辆年份	日本	2018	ELF	4JZ1	MYY	信息	MIMAMORI	✓	✓	✓	✓		
车辆年份	日本	2018	ELF	4JZ1	MYY	信息	DTU	✓			✓		
车辆年份	日本	2018	ELF	4JZ1	Smoother-Ex (MYY)	发动机	4JZ1	✓	✓	✓	✓		
车辆年份	日本	2018	ELF	4JZ1	Smoother-Ex (MYY)	发动机	尿素SCR	✓	✓	✓	✓		
车辆年份	日本	2018	ELF	4JZ1	Smoother-Ex (MYY)	发动机	ISS/HSA (Ecoston/HSA)	✓	✓	✓	✓		
车辆年份	日本	2018	ELF	4JZ1	Smoother-Ex (MYY)	变速器	Smoother-Ex	✓	✓	✓	✓		
车辆年份	日本	2018	ELF	4JZ1	Smoother-Ex (MYY)	车身	KLS (无钥匙骑乘)	✓	✓	✓	✓		
车辆年份	日本	2018	ELF	4JZ1	Smoother-Ex (MYY)	车身	17 BCM	✓	✓	✓	✓		
车辆年份	日本	2018	ELF	4JZ1	Smoother-Ex (MYY)	车身	安全气囊管理系统 (电装)	✓	✓	✓	✓		
车辆年份	日本	2018	ELF	4JZ1	Smoother-Ex (MYY)	车身	立体相机	✓	✓	✓	✓		
车辆年份	日本	2018	ELF	4JZ1	Smoother-Ex (MYY)	底盘	防抱死制动系统	✓	✓	✓	✓		
车辆年份	日本	2018	ELF	4JZ1	Smoother-Ex (MYY)	底盘	ABS/ESC/AEBS	✓	✓	✓	✓		
车辆年份	日本	2018	ELF	4JZ1	Smoother-Ex (MYY)	信息	MIMAMORI	✓	✓	✓	✓		
车辆年份	日本	2018	ELF	4JZ1	Smoother-Ex (MYY)	信息	DTU	✓			✓		
车辆年份	日本	2018	GIGA	6UZ1	MJT	发动机	尿素SCR	✓	✓	✓	✓		
车辆年份	日本	2018	GIGA	6UZ1	MJT	发动机	ISS/HSA (Ecoston/HSA/BLS/VCM)	✓	✓	✓	✓		
车辆年份	日本	2018	GIGA	6UZ1	MJT	发动机	6UZ1	✓	✓	✓	✓		
车辆年份	日本	2018	GIGA	6UZ1	MJT	车身	安全气囊管理系统 (电装)	✓	✓	✓	✓		
车辆年份	日本	2018	GIGA	6UZ1	MJT	车身	VAT	✓	✓	✓	✓		
车辆年份	日本	2018	GIGA	6UZ1	MJT	车身	相机 (VAT)	✓					
车辆年份	日本	2018	GIGA	6UZ1	MJT	车身	雷达 (VAT)	✓					
车辆年份	日本	2018	GIGA	6UZ1	MJT	车身	车辆控制模块	✓	✓	✓			
车辆年份	日本	2018	GIGA	6UZ1	MJT	车身	17 BCM	✓	✓	✓	✓		
车辆年份	日本	2018	GIGA	6UZ1	MJT	车身	仪表	✓					
车辆年份	日本	2018	GIGA	6UZ1	MJT	底盘	EBS (Knorr)	✓	✓	✓	✓		
车辆年份	日本	2018	GIGA	6UZ1	MJT	底盘	空气悬挂	✓	✓	✓	✓		
车辆年份	日本	2018	GIGA	6UZ1	MJT	信息	DTU	✓			✓		
车辆年份	日本	2018	GIGA	6UZ1	MJT	信息	CAN 转换器 (FMS)	✓	✓	✓	✓		
车辆年份	日本	2018	GIGA	6UZ1	MJT	信息	17 Mimamori	✓	✓	✓	✓		
车辆年份	日本	2018	GIGA	6UZ1	MJT	信息	车速表控制装置	✓			✓		
车辆年份	日本	2018	GIGA	6UZ1	MJT	信息	车速表控制装置 (Stand-Alone)	✓			✓		
车辆年份	日本	2018	GIGA	6UZ1	Smoother-Gx (MJX12)	发动机	尿素SCR	✓	✓	✓	✓		
车辆年份	日本	2018	GIGA	6UZ1	Smoother-Gx (MJX12)	发动机	ISS/HSA (Ecoston/HSA/BLS/VCM)	✓	✓	✓	✓		
车辆年份	日本	2018	GIGA	6UZ1	Smoother-Gx (MJX12)	发动机	6UZ1	✓	✓	✓	✓		
车辆年份	日本	2018	GIGA	6UZ1	Smoother-Gx (MJX12)	变速器	Smoother-Gx (MJX12)	✓	✓	✓	✓		
车辆年份	日本	2018	GIGA	6UZ1	Smoother-Gx (MJX12)	车身	安全气囊管理系统 (电装)	✓	✓	✓	✓		
车辆年份	日本	2018	GIGA	6UZ1	Smoother-Gx (MJX12)	车身	VAT	✓	✓	✓	✓		
车辆年份	日本	2018	GIGA	6UZ1	Smoother-Gx (MJX12)	车身	相机 (VAT)	✓					
车辆年份	日本	2018	GIGA	6UZ1	Smoother-Gx (MJX12)	车身	雷达 (VAT)	✓					
车辆年份	日本	2018	GIGA	6UZ1	Smoother-Gx (MJX12)	车身	车辆控制模块	✓	✓	✓			
车辆年份	日本	2018	GIGA	6UZ1	Smoother-Gx (MJX12)	车身	17 BCM	✓	✓	✓	✓		
车辆年份	日本	2018	GIGA	6UZ1	Smoother-Gx (MJX12)	车身	仪表	✓					

车辆年份	日本	2018	GIGA	6UZ1	Smoother-Gx (MJX12)	底盘	EBS (Knorr)	✓	✓	✓	✓		
车辆年份	日本	2018	GIGA	6UZ1	Smoother-Gx (MJX12)	底盘	空气悬挂	✓	✓	✓	✓		
车辆年份	日本	2018	GIGA	6UZ1	Smoother-Gx (MJX12)	信息	DTU	✓			✓		
车辆年份	日本	2018	GIGA	6UZ1	Smoother-Gx (MJX12)	信息	地图单元	✓	✓	✓	✓		
车辆年份	日本	2018	GIGA	6UZ1	Smoother-Gx (MJX12)	信息	CAN 转换器 (FMS)	✓	✓	✓	✓		
车辆年份	日本	2018	GIGA	6UZ1	Smoother-Gx (MJX12)	信息	17 Mimamori	✓	✓	✓	✓		
车辆年份	日本	2018	GIGA	6UZ1	Smoother-Gx (MJX12)	信息	车速表控制装置	✓			✓		
车辆年份	日本	2018	GIGA	6UZ1	Smoother-Gx (MJX12)	信息	车速表控制装置(Stand-Alone)	✓			✓		
车辆年份	日本	2018	GIGA	6UZ1	MJX16	发动机	尿素SCR	✓	✓	✓	✓		
车辆年份	日本	2018	GIGA	6UZ1	MJX16	发动机	ISS/HSA (Ecostop/HSA/BLS/VCM)	✓	✓	✓			
车辆年份	日本	2018	GIGA	6UZ1	MJX16	发动机	6UZ1	✓	✓	✓	✓		
车辆年份	日本	2018	GIGA	6UZ1	MJX16	车身	安全气囊管理系统(电装)	✓	✓	✓	✓		
车辆年份	日本	2018	GIGA	6UZ1	MJX16	车身	VAT	✓	✓	✓	✓		
车辆年份	日本	2018	GIGA	6UZ1	MJX16	车身	相机(VAT)	✓					
车辆年份	日本	2018	GIGA	6UZ1	MJX16	车身	雷达(VAT)	✓					
车辆年份	日本	2018	GIGA	6UZ1	MJX16	车身	车辆控制模块	✓	✓	✓			
车辆年份	日本	2018	GIGA	6UZ1	MJX16	车身	17 BCM	✓	✓	✓	✓		
车辆年份	日本	2018	GIGA	6UZ1	MJX16	车身	仪表	✓					
车辆年份	日本	2018	GIGA	6UZ1	MJX16	底盘	EBS (Knorr)	✓	✓	✓	✓		
车辆年份	日本	2018	GIGA	6UZ1	MJX16	底盘	空气悬挂	✓	✓	✓	✓		
车辆年份	日本	2018	GIGA	6UZ1	MJX16	信息	DTU	✓			✓		
车辆年份	日本	2018	GIGA	6UZ1	MJX16	信息	CAN 转换器 (FMS)	✓	✓	✓	✓		
车辆年份	日本	2018	GIGA	6UZ1	MJX16	信息	17 Mimamori	✓	✓	✓	✓		
车辆年份	日本	2018	GIGA	6UZ1	MJX16	信息	车速表控制装置	✓			✓		
车辆年份	日本	2018	GIGA	6UZ1	MJX16	信息	车速表控制装置(Stand-Alone)	✓			✓		
车辆年份	日本	2018	GIGA	6WG1	MJT	发动机	尿素SCR	✓	✓	✓	✓		
车辆年份	日本	2018	GIGA	6WG1	MJT	发动机	ISS/HSA (Ecostop/HSA/BLS/VCM)	✓	✓	✓			
车辆年份	日本	2018	GIGA	6WG1	MJT	发动机	6WG1	✓	✓	✓	✓		
车辆年份	日本	2018	GIGA	6WG1	MJT	车身	安全气囊管理系统(电装)	✓	✓	✓	✓		
车辆年份	日本	2018	GIGA	6WG1	MJT	车身	VAT	✓	✓	✓	✓		
车辆年份	日本	2018	GIGA	6WG1	MJT	车身	相机(VAT)	✓					
车辆年份	日本	2018	GIGA	6WG1	MJT	车身	雷达(VAT)	✓					
车辆年份	日本	2018	GIGA	6WG1	MJT	车身	车辆控制模块	✓	✓	✓			
车辆年份	日本	2018	GIGA	6WG1	MJT	车身	17 BCM	✓	✓	✓	✓		
车辆年份	日本	2018	GIGA	6WG1	MJT	车身	仪表	✓					
车辆年份	日本	2018	GIGA	6WG1	MJT	底盘	EBS(Wabco With Tractor)		✓	✓	✓		
车辆年份	日本	2018	GIGA	6WG1	MJT	底盘	空气悬挂	✓	✓	✓	✓		
车辆年份	日本	2018	GIGA	6WG1	MJT	信息	DTU	✓			✓		
车辆年份	日本	2018	GIGA	6WG1	MJT	信息	CAN 转换器 (FMS)	✓	✓	✓	✓		
车辆年份	日本	2018	GIGA	6WG1	MJT	信息	17 Mimamori	✓	✓	✓	✓		
车辆年份	日本	2018	GIGA	6WG1	MJT	信息	车速表控制装置	✓			✓		
车辆年份	日本	2018	GIGA	6WG1	MJT	信息	车速表控制装置(Stand-Alone)	✓			✓		
车辆年份	日本	2018	GIGA	6WG1	Smoother-Gx (MJX12)	发动机	尿素SCR	✓	✓	✓	✓		
车辆年份	日本	2018	GIGA	6WG1	Smoother-Gx (MJX12)	发动机	ISS/HSA (Ecostop/HSA/BLS/VCM)	✓	✓	✓			
车辆年份	日本	2018	GIGA	6WG1	Smoother-Gx (MJX12)	发动机	6WG1	✓	✓	✓	✓		
车辆年份	日本	2018	GIGA	6WG1	Smoother-Gx (MJX12)	变速器	Smoother-Gx (MJX12)	✓	✓	✓	✓		
车辆年份	日本	2018	GIGA	6WG1	Smoother-Gx (MJX12)	车身	安全气囊管理系统(电装)	✓	✓	✓	✓		
车辆年份	日本	2018	GIGA	6WG1	Smoother-Gx (MJX12)	车身	VAT	✓	✓	✓	✓		
车辆年份	日本	2018	GIGA	6WG1	Smoother-Gx (MJX12)	车身	相机(VAT)	✓					
车辆年份	日本	2018	GIGA	6WG1	Smoother-Gx (MJX12)	车身	雷达(VAT)	✓					
车辆年份	日本	2018	GIGA	6WG1	Smoother-Gx (MJX12)	车身	车辆控制模块	✓	✓	✓			
车辆年份	日本	2018	GIGA	6WG1	Smoother-Gx (MJX12)	车身	17 BCM	✓	✓	✓	✓		
车辆年份	日本	2018	GIGA	6WG1	Smoother-Gx (MJX12)	车身	仪表	✓					

车辆年份	日本	2018	GIGA	6WG1	Smoother-Gx (MJX12)	底盘	EBS(Wabco With Tractor)		✓	✓	✓		
车辆年份	日本	2018	GIGA	6WG1	Smoother-Gx (MJX12)	底盘	空气悬挂	✓	✓	✓	✓		
车辆年份	日本	2018	GIGA	6WG1	Smoother-Gx (MJX12)	底盘	EBS (Knorr)	✓	✓	✓	✓		
车辆年份	日本	2018	GIGA	6WG1	Smoother-Gx (MJX12)	信息	DTU	✓			✓		
车辆年份	日本	2018	GIGA	6WG1	Smoother-Gx (MJX12)	信息	地图单元	✓	✓	✓	✓		
车辆年份	日本	2018	GIGA	6WG1	Smoother-Gx (MJX12)	信息	CAN 转换器 (FMS)	✓	✓	✓	✓		
车辆年份	日本	2018	GIGA	6WG1	Smoother-Gx (MJX12)	信息	17 Mimamori	✓	✓	✓	✓		
车辆年份	日本	2018	GIGA	6WG1	Smoother-Gx (MJX12)	信息	车速表控制装置	✓			✓		
车辆年份	日本	2018	GIGA	6WG1	Smoother-Gx (MJX12)	信息	车速表控制装置(Stand-Alone)	✓			✓		
车辆年份	日本	2018	GIGA	6WG1	Smoother-Gx (MJX16)	发动机	尿素SCR	✓	✓	✓	✓		
车辆年份	日本	2018	GIGA	6WG1	Smoother-Gx (MJX16)	发动机	ISS/HSA (Ecostop/HSA/BLS/VCM)	✓	✓	✓			
车辆年份	日本	2018	GIGA	6WG1	Smoother-Gx (MJX16)	发动机	6WG1	✓	✓	✓	✓		
车辆年份	日本	2018	GIGA	6WG1	Smoother-Gx (MJX16)	变速器	Smoother-Gx (MJX16)	✓	✓	✓	✓		
车辆年份	日本	2018	GIGA	6WG1	Smoother-Gx (MJX16)	车身	安全气囊管理系统(电装)	✓	✓	✓	✓		
车辆年份	日本	2018	GIGA	6WG1	Smoother-Gx (MJX16)	车身	VAT	✓	✓	✓	✓		
车辆年份	日本	2018	GIGA	6WG1	Smoother-Gx (MJX16)	车身	相机(VAT)	✓					
车辆年份	日本	2018	GIGA	6WG1	Smoother-Gx (MJX16)	车身	雷达(VAT)	✓					
车辆年份	日本	2018	GIGA	6WG1	Smoother-Gx (MJX16)	车身	车辆控制模块	✓	✓	✓			
车辆年份	日本	2018	GIGA	6WG1	Smoother-Gx (MJX16)	车身	17 BCM	✓	✓	✓	✓		
车辆年份	日本	2018	GIGA	6WG1	Smoother-Gx (MJX16)	车身	仪表	✓					
车辆年份	日本	2018	GIGA	6WG1	Smoother-Gx (MJX16)	底盘	EBS(Wabco With Tractor)		✓	✓	✓		
车辆年份	日本	2018	GIGA	6WG1	Smoother-Gx (MJX16)	底盘	空气悬挂	✓	✓	✓	✓		
车辆年份	日本	2018	GIGA	6WG1	Smoother-Gx (MJX16)	底盘	EBS (Knorr)	✓	✓	✓	✓		
车辆年份	日本	2018	GIGA	6WG1	Smoother-Gx (MJX16)	信息	DTU	✓			✓		
车辆年份	日本	2018	GIGA	6WG1	Smoother-Gx (MJX16)	信息	地图单元	✓	✓	✓	✓		
车辆年份	日本	2018	GIGA	6WG1	Smoother-Gx (MJX16)	信息	CAN 转换器 (FMS)	✓	✓	✓	✓		
车辆年份	日本	2018	GIGA	6WG1	Smoother-Gx (MJX16)	信息	17 Mimamori	✓	✓	✓	✓		
车辆年份	日本	2018	GIGA	6WG1	Smoother-Gx (MJX16)	信息	车速表控制装置	✓			✓		
车辆年份	日本	2018	GIGA	6WG1	Smoother-Gx (MJX16)	信息	车速表控制装置(Stand-Alone)	✓			✓		
车辆年份	日本	2018	GIGA	6WG1	MJX16	发动机	尿素SCR	✓	✓	✓	✓		
车辆年份	日本	2018	GIGA	6WG1	MJX16	发动机	ISS/HSA (Ecostop/HSA/BLS/VCM)	✓	✓	✓			
车辆年份	日本	2018	GIGA	6WG1	MJX16	发动机	6WG1	✓	✓	✓	✓		
车辆年份	日本	2018	GIGA	6WG1	MJX16	车身	安全气囊管理系统(电装)	✓	✓	✓	✓		
车辆年份	日本	2018	GIGA	6WG1	MJX16	车身	VAT	✓	✓	✓	✓		
车辆年份	日本	2018	GIGA	6WG1	MJX16	车身	相机(VAT)	✓					
车辆年份	日本	2018	GIGA	6WG1	MJX16	车身	雷达(VAT)	✓					
车辆年份	日本	2018	GIGA	6WG1	MJX16	车身	车辆控制模块	✓	✓	✓			
车辆年份	日本	2018	GIGA	6WG1	MJX16	车身	17 BCM	✓	✓	✓	✓		
车辆年份	日本	2018	GIGA	6WG1	MJX16	车身	仪表	✓					
车辆年份	日本	2018	GIGA	6WG1	MJX16	底盘	EBS(Wabco With Tractor)		✓	✓	✓		
车辆年份	日本	2018	GIGA	6WG1	MJX16	底盘	空气悬挂	✓	✓	✓	✓		
车辆年份	日本	2018	GIGA	6WG1	MJX16	底盘	EBS (Knorr)	✓	✓	✓	✓		
车辆年份	日本	2018	GIGA	6WG1	MJX16	信息	DTU	✓			✓		
车辆年份	日本	2018	GIGA	6WG1	MJX16	信息	CAN 转换器 (FMS)	✓	✓	✓	✓		
车辆年份	日本	2018	GIGA	6WG1	MJX16	信息	17 Mimamori	✓	✓	✓	✓		
车辆年份	日本	2018	GIGA	6WG1	MJX16	信息	车速表控制装置	✓			✓		
车辆年份	日本	2018	GIGA	6WG1	MJX16	信息	车速表控制装置(Stand-Alone)	✓			✓		
车辆年份	日本	2018	GIGA	6NX1	MEB9	发动机	尿素SCR	✓	✓	✓	✓		
车辆年份	日本	2018	GIGA	6NX1	MEB9	发动机	ISS/HSA (Ecostop/HSA/BLS/VCM)	✓	✓	✓			
车辆年份	日本	2018	GIGA	6NX1	MEB9	发动机	6NX1	✓	✓	✓	✓		
车辆年份	日本	2018	GIGA	6NX1	MEB9	车身	安全气囊管理系统(电装)	✓	✓	✓	✓		
车辆年份	日本	2018	GIGA	6NX1	MEB9	车身	VAT	✓	✓	✓	✓		
车辆年份	日本	2018	GIGA	6NX1	MEB9	车身	相机(VAT)	✓					

车辆年份	日本	2018	GIGA	6NX1	MEB9	车身	雷达 (VAT)	√					
车辆年份	日本	2018	GIGA	6NX1	MEB9	车身	车辆控制模块	√	√	√			
车辆年份	日本	2018	GIGA	6NX1	MEB9	车身	17 BCM	√	√	√	√		
车辆年份	日本	2018	GIGA	6NX1	MEB9	车身	仪表	√					
车辆年份	日本	2018	GIGA	6NX1	MEB9	底盘	EBS (Knorr)	√	√	√	√		
车辆年份	日本	2018	GIGA	6NX1	MEB9	底盘	空气悬挂	√	√	√	√		
车辆年份	日本	2018	GIGA	6NX1	MEB9	信息	DTU	√			√		
车辆年份	日本	2018	GIGA	6NX1	MEB9	信息	CAN 转换器 (FMS)	√	√	√	√		
车辆年份	日本	2018	GIGA	6NX1	MEB9	信息	17 Mimamori	√	√	√	√		
车辆年份	日本	2018	GIGA	6NX1	MEB9	信息	车速表控制装置	√			√		
车辆年份	日本	2018	GIGA	6NX1	MEB9	信息	车速表控制装置(Stand-Alone)	√			√		
车辆年份	日本	2018	GIGA	6NX1	Smoother-Gx (MEB9)	发动机	尿素SCR	√	√	√	√		
车辆年份	日本	2018	GIGA	6NX1	Smoother-Gx (MEB9)	发动机	ISS/HSA (Ecostop/HSA/BLS/VCM)	√	√	√			
车辆年份	日本	2018	GIGA	6NX1	Smoother-Gx (MEB9)	发动机	6NX1	√	√	√	√		
车辆年份	日本	2018	GIGA	6NX1	Smoother-Gx (MEB9)	变速器	Smoother-Gx (MEB9)	√	√	√	√		
车辆年份	日本	2018	GIGA	6NX1	Smoother-Gx (MEB9)	车身	安全气囊管理系统(电装)	√	√	√	√		
车辆年份	日本	2018	GIGA	6NX1	Smoother-Gx (MEB9)	车身	VAT	√	√	√	√		
车辆年份	日本	2018	GIGA	6NX1	Smoother-Gx (MEB9)	车身	相机 (VAT)	√					
车辆年份	日本	2018	GIGA	6NX1	Smoother-Gx (MEB9)	车身	雷达 (VAT)	√					
车辆年份	日本	2018	GIGA	6NX1	Smoother-Gx (MEB9)	车身	车辆控制模块	√	√	√			
车辆年份	日本	2018	GIGA	6NX1	Smoother-Gx (MEB9)	车身	17 BCM	√	√	√	√		
车辆年份	日本	2018	GIGA	6NX1	Smoother-Gx (MEB9)	车身	仪表	√					
车辆年份	日本	2018	GIGA	6NX1	Smoother-Gx (MEB9)	底盘	EBS (Knorr)	√	√	√	√		
车辆年份	日本	2018	GIGA	6NX1	Smoother-Gx (MEB9)	底盘	空气悬挂	√	√	√	√		
车辆年份	日本	2018	GIGA	6NX1	Smoother-Gx (MEB9)	信息	DTU	√			√		
车辆年份	日本	2018	GIGA	6NX1	Smoother-Gx (MEB9)	信息	地图单元	√	√	√	√		
车辆年份	日本	2018	GIGA	6NX1	Smoother-Gx (MEB9)	信息	CAN 转换器 (FMS)	√	√	√	√		
车辆年份	日本	2018	GIGA	6NX1	Smoother-Gx (MEB9)	信息	17 Mimamori	√	√	√	√		
车辆年份	日本	2018	GIGA	6NX1	Smoother-Gx (MEB9)	信息	车速表控制装置	√			√		
车辆年份	日本	2018	GIGA	6NX1	Smoother-Gx (MEB9)	信息	车速表控制装置(Stand-Alone)	√			√		
车辆年份	日本	2018	SKW477	6UZ1	3000SP	发动机	6UZ1-TC	√	√	√	√		
车辆年份	日本	2018	SKW477	6UZ1	3000SP	变速器	Allison 3000 (Gen 5)	√	√	√	√		
车辆年份	日本	2018	SKW477	6UZ1	3000SP	底盘	防抱死制动系统 8		√	√	√		
车辆年份	日本	2018	SKW477	6UZ1	3000SP	信息	车速表控制装置	√			√		
车辆年份	日本	2018	SKW477	6UZ1	3000SP	信息	诊断监测系统	√	√	√	√		
车辆年份	日本	2018	SKW477	6UZ1	MAL	发动机	6UZ1-TC	√	√	√	√		
车辆年份	日本	2018	SKW477	6UZ1	MAL	底盘	防抱死制动系统 8		√	√	√		
车辆年份	日本	2018	SKW477	6UZ1	MAL	信息	车速表控制装置	√			√		
车辆年份	日本	2018	SKW477	6UZ1	MAL	信息	诊断监测系统	√	√	√	√		
车辆年份	日本	2017.5	ELF	4JJ1	MYY	发动机	4JJ1	√	√	√	√		
车辆年份	日本	2017.5	ELF	4JJ1	MYY	发动机	Hybrid	√	√	√	√		
车辆年份	日本	2017.5	ELF	4JJ1	MYY	发动机	Ecostop	√	√	√			
车辆年份	日本	2017.5	ELF	4JJ1	MYY	车身	安全气囊管理系统(电装)	√	√	√	√		
车辆年份	日本	2017.5	ELF	4JJ1	MYY	车身	KLS(无钥匙骑乘)	√	√	√	√		
车辆年份	日本	2017.5	ELF	4JJ1	MYY	车身	17 BCM	√	√	√	√		
车辆年份	日本	2017.5	ELF	4JJ1	MYY	底盘	防抱死制动系统	√	√	√	√		
车辆年份	日本	2017.5	ELF	4JJ1	MYY	底盘	HSA (ISS&HSA)	√	√	√			
车辆年份	日本	2017.5	ELF	4JJ1	MYY	信息	DTU	√			√		
车辆年份	日本	2017.5	ELF	4JJ1	MYY	信息	MIMAMORI	√	√	√	√		
车辆年份	日本	2017.5	ELF	4JJ1	Smoother-Ex (MYY)	发动机	4JJ1	√	√	√	√		
车辆年份	日本	2017.5	ELF	4JJ1	Smoother-Ex (MYY)	发动机	Hybrid	√	√	√	√		
车辆年份	日本	2017.5	ELF	4JJ1	Smoother-Ex (MYY)	发动机	Ecostop	√	√	√			
车辆年份	日本	2017.5	ELF	4JJ1	Smoother-Ex (MYY)	变速器	Smoother-Ex (MYY)	√	√	√	√		

车辆年份	日本	2017.5	ELF	4J11	Smoother-Ex (MYY)	车身	安全气囊管理系统(电装)	√	√	√	√		
车辆年份	日本	2017.5	ELF	4J11	Smoother-Ex (MYY)	车身	KLS(无钥匙骑乘)	√	√	√	√		
车辆年份	日本	2017.5	ELF	4J11	Smoother-Ex (MYY)	车身	17 BCM	√	√	√	√		
车辆年份	日本	2017.5	ELF	4J11	Smoother-Ex (MYY)	底盘	防抱死制动系统	√	√	√	√		
车辆年份	日本	2017.5	ELF	4J11	Smoother-Ex (MYY)	底盘	HSA (ISS&HSA)	√	√	√			
车辆年份	日本	2017.5	ELF	4J11	Smoother-Ex (MYY)	信息	DTU	√			√		
车辆年份	日本	2017.5	ELF	4J11	Smoother-Ex (MYY)	信息	MIMAMORI	√	√	√	√		
车辆年份	日本	2017.5	ELF	4J11	TMM	发动机	4J11	√	√	√	√		
车辆年份	日本	2017.5	ELF	4J11	TMM	发动机	Hybrid	√	√	√	√		
车辆年份	日本	2017.5	ELF	4J11	TMM	发动机	Ecostop	√	√	√			
车辆年份	日本	2017.5	ELF	4J11	TMM	车身	安全气囊管理系统(电装)	√	√	√	√		
车辆年份	日本	2017.5	ELF	4J11	TMM	车身	KLS(无钥匙骑乘)	√	√	√	√		
车辆年份	日本	2017.5	ELF	4J11	TMM	车身	17 BCM	√	√	√	√		
车辆年份	日本	2017.5	ELF	4J11	TMM	底盘	防抱死制动系统	√	√	√	√		
车辆年份	日本	2017.5	ELF	4J11	TMM	底盘	HSA (ISS&HSA)	√	√	√			
车辆年份	日本	2017.5	ELF	4J11	TMM	信息	DTU	√			√		
车辆年份	日本	2017.5	ELF	4J11	TMM	信息	MIMAMORI	√	√	√	√		
车辆年份	日本	2017.5	ELF	4HV1 压缩天然气	MYY	发动机	4HV1压缩天然气	√	√	√	√		
车辆年份	日本	2017.5	ELF	4HV1 压缩天然气	MYY	发动机	怠速停止 (BCM)	√			√		
车辆年份	日本	2017.5	ELF	4HV1 压缩天然气	MYY	车身	安全气囊管理系统(电装)	√	√	√	√		
车辆年份	日本	2017.5	ELF	4HV1 压缩天然气	MYY	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆年份	日本	2017.5	ELF	4HV1 压缩天然气	MYY	底盘	防抱死制动系统	√	√	√	√		
车辆年份	日本	2017.5	ELF	4HV1 压缩天然气	MYY	底盘	HSA (ISS&HSA)	√	√	√			
车辆年份	日本	2017.5	ELF	4HV1 压缩天然气	MYY	底盘	转弯灯控制 (ISS&HSA)	√	√	√			
车辆年份	日本	2017.5	ELF	4HV1 压缩天然气	Smoother-Ex (MYY)	发动机	4HV1压缩天然气	√	√	√	√		
车辆年份	日本	2017.5	ELF	4HV1 压缩天然气	Smoother-Ex (MYY)	发动机	怠速停止 (BCM)	√			√		
车辆年份	日本	2017.5	ELF	4HV1 压缩天然气	Smoother-Ex (MYY)	变速器	Smoother-Ex (MYY)	√	√	√	√		
车辆年份	日本	2017.5	ELF	4HV1 压缩天然气	Smoother-Ex (MYY)	车身	安全气囊管理系统(电装)	√	√	√	√		
车辆年份	日本	2017.5	ELF	4HV1 压缩天然气	Smoother-Ex (MYY)	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆年份	日本	2017.5	ELF	4HV1 压缩天然气	Smoother-Ex (MYY)	底盘	防抱死制动系统	√	√	√	√		
车辆年份	日本	2017.5	ELF	4HV1 压缩天然气	Smoother-Ex (MYY)	底盘	HSA (ISS&HSA)	√	√	√			
车辆年份	日本	2017.5	ELF	4HV1 压缩天然气	Smoother-Ex (MYY)	底盘	转弯灯控制 (ISS&HSA)	√	√	√			
车辆年份	马来西亚 1	2017.5	UC 系列	4JK1	TB-50LS	发动机	4JK1	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚 1	2017.5	UC 系列	4JK1	TB-50LS	变速器	自动变速器	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚 1	2017.5	UC 系列	4JK1	TB-50LS	变速器	TCCM	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚 1	2017.5	UC 系列	4JK1	TB-50LS	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚 1	2017.5	UC 系列	4JK1	TB-50LS	车身	仪表	√					
车辆年份	马来西亚 1	2017.5	UC 系列	4JK1	TB-50LS	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚 1	2017.5	UC 系列	4JK1	TB-50LS	车身	被动进入和启动系统(Push Type)	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚 1	2017.5	UC 系列	4JK1	TB-50LS	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚 1	2017.5	UC 系列	4JK1	TB-50LS	车身	大灯自动调平	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚 1	2017.5	UC 系列	4JK1	TB-50LS	底盘	ABS/ESC	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚 1	2017.5	UC 系列	4JK1	TB-50LS	底盘	胎压监测系统	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚 1	2017.5	UC 系列	4JK1	MUA	发动机	4JK1	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚 1	2017.5	UC 系列	4JK1	MUA	变速器	TCCM	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚 1	2017.5	UC 系列	4JK1	MUA	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚 1	2017.5	UC 系列	4JK1	MUA	车身	仪表	√					
车辆年份	马来西亚 1	2017.5	UC 系列	4JK1	MUA	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚 1	2017.5	UC 系列	4JK1	MUA	车身	被动进入和启动系统(Push Type)	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚 1	2017.5	UC 系列	4JK1	MUA	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚 1	2017.5	UC 系列	4JK1	MUA	车身	大灯自动调平	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚 1	2017.5	UC 系列	4JK1	MUA	底盘	ABS/ESC	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚 1	2017.5	UC 系列	4JK1	MUA	底盘	胎压监测系统	√	√	√	√		

车辆年份	越南 1	2017.5	UC 系列	4JJ1	AWR6B45	发动机	4JJ1	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2017.5	UC 系列	4JJ1	AWR6B45	变速器	自动变速器	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2017.5	UC 系列	4JJ1	AWR6B45	变速器	TCCM	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2017.5	UC 系列	4JJ1	AWR6B45	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2017.5	UC 系列	4JJ1	AWR6B45	车身	仪表	√					
车辆年份	越南 1	2017.5	UC 系列	4JJ1	AWR6B45	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2017.5	UC 系列	4JJ1	AWR6B45	车身	被动进入和启动系统(Push Type)	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2017.5	UC 系列	4JJ1	AWR6B45	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2017.5	UC 系列	4JJ1	AWR6B45	车身	大灯自动调平	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2017.5	UC 系列	4JJ1	AWR6B45	底盘	ABS/ESC	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2017.5	UC 系列	4JJ1	AWR6B45	底盘	胎压监测系统	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2017.5	UC 系列	RZ4E	AWR6B45	发动机	RZ4E	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2017.5	UC 系列	RZ4E	AWR6B45	变速器	自动变速器	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2017.5	UC 系列	RZ4E	AWR6B45	变速器	TCCM	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2017.5	UC 系列	RZ4E	AWR6B45	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2017.5	UC 系列	RZ4E	AWR6B45	车身	仪表	√					
车辆年份	越南 1	2017.5	UC 系列	RZ4E	AWR6B45	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2017.5	UC 系列	RZ4E	AWR6B45	车身	被动进入和启动系统(Push Type)	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2017.5	UC 系列	RZ4E	AWR6B45	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2017.5	UC 系列	RZ4E	AWR6B45	车身	大灯自动调平	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2017.5	UC 系列	RZ4E	AWR6B45	底盘	ABS/ESC	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2017.5	UC 系列	RZ4E	AWR6B45	底盘	胎压监测系统	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2017.5	UC 系列	RZ4E	MVL	发动机	RZ4E	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2017.5	UC 系列	RZ4E	MVL	变速器	TCCM	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2017.5	UC 系列	RZ4E	MVL	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2017.5	UC 系列	RZ4E	MVL	车身	仪表	√					
车辆年份	越南 1	2017.5	UC 系列	RZ4E	MVL	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2017.5	UC 系列	RZ4E	MVL	车身	被动进入和启动系统(Push Type)	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2017.5	UC 系列	RZ4E	MVL	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2017.5	UC 系列	RZ4E	MVL	车身	大灯自动调平	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2017.5	UC 系列	RZ4E	MVL	底盘	ABS/ESC	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2017.5	UC 系列	RZ4E	MVL	底盘	胎压监测系统	√	√	√	√		
车辆年份	中国 2	2017	C&E 系列	6WG1	ZF8S2230T	发动机	6WG1	√	√	√	√		
车辆年份	中国 2	2017	C&E 系列	6WG1	ZF8S2230T	发动机	尿素SCR	√	√	√	√		
车辆年份	中国 2	2017	C&E 系列	6WG1	ZF8S2230T	车身	仪表	√					
车辆年份	中国 2	2017	C&E 系列	6WG1	ZF8S2230T	信息	车速表控制装置	√			√		
车辆年份	中国 2	2017	C&E 系列	6WG1	ZF8S2230T	信息	CAN 转换器 (FMS)	√	√	√	√		
车辆年份	中国 2	2017	C&E 系列	6WG1	ZF8S2230T	信息	MIMAMORI	√	√	√	√		
车辆年份	中国 2	2017	C&E 系列	6WG1	ZF16S2230T	发动机	6WG1	√	√	√	√		
车辆年份	中国 2	2017	C&E 系列	6WG1	ZF16S2230T	发动机	尿素SCR	√	√	√	√		
车辆年份	中国 2	2017	C&E 系列	6WG1	ZF16S2230T	车身	仪表	√					
车辆年份	中国 2	2017	C&E 系列	6WG1	ZF16S2230T	信息	车速表控制装置	√			√		
车辆年份	中国 2	2017	C&E 系列	6WG1	ZF16S2230T	信息	CAN 转换器 (FMS)	√	√	√	√		
车辆年份	中国 2	2017	C&E 系列	6WG1	ZF16S2230T	信息	MIMAMORI	√	√	√	√		
车辆年份	中国 2	2017	C&E 系列	6WG1	MJT	发动机	6WG1	√	√	√	√		
车辆年份	中国 2	2017	C&E 系列	6WG1	MJT	发动机	尿素SCR	√	√	√	√		
车辆年份	中国 2	2017	C&E 系列	6WG1	MJT	底盘	防抱死制动系统 6	√	√	√	√		
车辆年份	中国 2	2017	C&E 系列	6WG1	MJT	信息	车速表控制装置	√			√		
车辆年份	中国 2	2017	C&E 系列	6WG1	MJT	信息	MIMAMORI	√	√	√	√		
车辆年份	中国 2	2017	C&E 系列	6WG1	MJT	信息	CAN 转换器 (FMS)	√	√	√	√		
车辆年份	中国 2	2017	C&E 系列	6UZ1	ZF8S2030T	发动机	6UZ1	√	√	√	√		
车辆年份	中国 2	2017	C&E 系列	6UZ1	ZF8S2030T	发动机	尿素SCR	√	√	√	√		
车辆年份	中国 2	2017	C&E 系列	6UZ1	ZF8S2030T	车身	仪表	√					

车辆年份	中国 2	2017	C&E 系列	6UZ1	ZF8S2030T	信息	车速表控制装置	√			√		
车辆年份	中国 2	2017	C&E 系列	6UZ1	ZF8S2030T	信息	CAN 转换器 (FMS)	√	√	√	√		
车辆年份	中国 2	2017	C&E 系列	6UZ1	ZF8S2030T	信息	MIMAMORI	√	√	√	√		
车辆年份	中国 2	2017	C&E 系列	6UZ1	ZF16S2030T	发动机	6UZ1	√	√	√	√		
车辆年份	中国 2	2017	C&E 系列	6UZ1	ZF16S2030T	发动机	尿素SCR	√	√	√	√		
车辆年份	中国 2	2017	C&E 系列	6UZ1	ZF16S2030T	车身	仪表	√					
车辆年份	中国 2	2017	C&E 系列	6UZ1	ZF16S2030T	信息	车速表控制装置	√			√		
车辆年份	中国 2	2017	C&E 系列	6UZ1	ZF16S2030T	信息	CAN 转换器 (FMS)	√	√	√	√		
车辆年份	中国 2	2017	C&E 系列	6UZ1	ZF16S2030T	信息	MIMAMORI	√	√	√	√		
车辆年份	中国 3	2017	TF 系列	4JJ1	MVL	发动机	4JJ1	√	√	√	√		
车辆年份	中国 3	2017	TF 系列	4JJ1	MVL	变速器	TCCM	√	√	√	√		
车辆年份	中国 3	2017	TF 系列	4JJ1	MVL	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆年份	中国 3	2017	TF 系列	4JJ1	MVL	车身	仪表	√					
车辆年份	中国 3	2017	TF 系列	4JJ1	MVL	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆年份	中国 3	2017	TF 系列	4JJ1	MVL	车身	被动进入和启动系统(Push Type)	√	√	√	√		
车辆年份	中国 3	2017	TF 系列	4JJ1	MVL	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆年份	中国 3	2017	TF 系列	4JJ1	MVL	车身	安全气囊管理系统(电装)	√	√	√	√		
车辆年份	中国 3	2017	TF 系列	4JJ1	MVL	底盘	ABS/ESC	√	√	√	√		
车辆年份	中国 3	2017	TF 系列	4JJ1	MVL	底盘	胎压监测系统	√	√	√	√		
车辆年份	中国 3	2017	TF 系列	4JJ1	AWR6B45	发动机	4JJ1	√	√	√	√		
车辆年份	中国 3	2017	TF 系列	4JJ1	AWR6B45	发动机	怠速停止系统	√	√	√	√		
车辆年份	中国 3	2017	TF 系列	4JJ1	AWR6B45	发动机	智能电池系统	√	√	√			
车辆年份	中国 3	2017	TF 系列	4JJ1	AWR6B45	变速器	自动变速器	√	√	√	√		
车辆年份	中国 3	2017	TF 系列	4JJ1	AWR6B45	变速器	TCCM	√	√	√	√		
车辆年份	中国 3	2017	TF 系列	4JJ1	AWR6B45	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆年份	中国 3	2017	TF 系列	4JJ1	AWR6B45	车身	仪表	√					
车辆年份	中国 3	2017	TF 系列	4JJ1	AWR6B45	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆年份	中国 3	2017	TF 系列	4JJ1	AWR6B45	车身	被动进入和启动系统(Push Type)	√	√	√	√		
车辆年份	中国 3	2017	TF 系列	4JJ1	AWR6B45	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆年份	中国 3	2017	TF 系列	4JJ1	AWR6B45	车身	安全气囊管理系统(电装)	√	√	√	√		
车辆年份	中国 3	2017	TF 系列	4JJ1	AWR6B45	底盘	ABS/ESC	√	√	√	√		
车辆年份	中国 3	2017	TF 系列	4JJ1	AWR6B45	底盘	胎压监测系统	√	√	√	√		
车辆年份	中国 3	2017	UC 系列	4JJ1	MVL	发动机	4JJ1	√	√	√	√		
车辆年份	中国 3	2017	UC 系列	4JJ1	MVL	变速器	TCCM	√	√	√	√		
车辆年份	中国 3	2017	UC 系列	4JJ1	MVL	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆年份	中国 3	2017	UC 系列	4JJ1	MVL	车身	仪表	√					
车辆年份	中国 3	2017	UC 系列	4JJ1	MVL	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆年份	中国 3	2017	UC 系列	4JJ1	MVL	车身	被动进入和启动系统(Push Type)	√	√	√	√		
车辆年份	中国 3	2017	UC 系列	4JJ1	MVL	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆年份	中国 3	2017	UC 系列	4JJ1	MVL	车身	安全气囊管理系统(电装)	√	√	√	√		
车辆年份	中国 3	2017	UC 系列	4JJ1	MVL	底盘	ABS/ESC	√	√	√	√		
车辆年份	中国 3	2017	UC 系列	4JJ1	AWR6B45	发动机	4JJ1	√	√	√	√		
车辆年份	中国 3	2017	UC 系列	4JJ1	AWR6B45	发动机	怠速停止系统	√	√	√	√		
车辆年份	中国 3	2017	UC 系列	4JJ1	AWR6B45	发动机	智能电池系统	√	√	√			
车辆年份	中国 3	2017	UC 系列	4JJ1	AWR6B45	变速器	自动变速器	√	√	√	√		
车辆年份	中国 3	2017	UC 系列	4JJ1	AWR6B45	变速器	TCCM	√	√	√	√		
车辆年份	中国 3	2017	UC 系列	4JJ1	AWR6B45	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆年份	中国 3	2017	UC 系列	4JJ1	AWR6B45	车身	仪表	√					
车辆年份	中国 3	2017	UC 系列	4JJ1	AWR6B45	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆年份	中国 3	2017	UC 系列	4JJ1	AWR6B45	车身	被动进入和启动系统(Push Type)	√	√	√	√		
车辆年份	中国 3	2017	UC 系列	4JJ1	AWR6B45	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆年份	中国 3	2017	UC 系列	4JJ1	AWR6B45	车身	安全气囊管理系统(电装)	√	√	√	√		
车辆年份	中国 3	2017	UC 系列	4JJ1	AWR6B45	底盘	ABS/ESC	√	√	√	√		

车辆年份	日本	2017	ELF	4JJ1	MYY	发动机	4JJ1	✓	✓	✓	✓		
车辆年份	日本	2017	ELF	4JJ1	MYY	发动机	Hybrid	✓	✓	✓	✓		
车辆年份	日本	2017	ELF	4JJ1	MYY	发动机	Ecstop	✓	✓	✓			
车辆年份	日本	2017	ELF	4JJ1	MYY	车身	安全气囊管理系统(电装)	✓	✓	✓	✓		
车辆年份	日本	2017	ELF	4JJ1	MYY	车身	17 BCM	✓	✓	✓	✓		
车辆年份	日本	2017	ELF	4JJ1	MYY	车身	KLS(无钥匙骑乘)	✓	✓	✓	✓		
车辆年份	日本	2017	ELF	4JJ1	MYY	底盘	防抱死制动系统	✓	✓	✓	✓		
车辆年份	日本	2017	ELF	4JJ1	MYY	底盘	HSA (ISS&HSA)	✓	✓	✓			
车辆年份	日本	2017	ELF	4JJ1	MYY	信息	DTU	✓			✓		
车辆年份	日本	2017	ELF	4JJ1	MYY	信息	MIMAMORI	✓	✓	✓	✓		
车辆年份	日本	2017	ELF	4JJ1	Smoother-Ex (MYY)	发动机	4JJ1	✓	✓	✓	✓		
车辆年份	日本	2017	ELF	4JJ1	Smoother-Ex (MYY)	发动机	Hybrid	✓	✓	✓	✓		
车辆年份	日本	2017	ELF	4JJ1	Smoother-Ex (MYY)	发动机	Ecstop	✓	✓	✓			
车辆年份	日本	2017	ELF	4JJ1	Smoother-Ex (MYY)	变速器	Smoother-Ex(MYY)	✓	✓	✓	✓		
车辆年份	日本	2017	ELF	4JJ1	Smoother-Ex (MYY)	车身	安全气囊管理系统(电装)	✓	✓	✓	✓		
车辆年份	日本	2017	ELF	4JJ1	Smoother-Ex (MYY)	车身	17 BCM	✓	✓	✓	✓		
车辆年份	日本	2017	ELF	4JJ1	Smoother-Ex (MYY)	车身	KLS(无钥匙骑乘)	✓	✓	✓	✓		
车辆年份	日本	2017	ELF	4JJ1	Smoother-Ex (MYY)	底盘	防抱死制动系统	✓	✓	✓	✓		
车辆年份	日本	2017	ELF	4JJ1	Smoother-Ex (MYY)	底盘	HSA (ISS&HSA)	✓	✓	✓			
车辆年份	日本	2017	ELF	4JJ1	Smoother-Ex (MYY)	信息	DTU	✓			✓		
车辆年份	日本	2017	ELF	4JJ1	Smoother-Ex (MYY)	信息	MIMAMORI	✓	✓	✓	✓		
车辆年份	日本	2017	ELF	4JJ1	TMM	发动机	4JJ1	✓	✓	✓	✓		
车辆年份	日本	2017	ELF	4JJ1	TMM	发动机	Hybrid	✓	✓	✓	✓		
车辆年份	日本	2017	ELF	4JJ1	TMM	发动机	Ecstop	✓	✓	✓			
车辆年份	日本	2017	ELF	4JJ1	TMM	车身	安全气囊管理系统(电装)	✓	✓	✓	✓		
车辆年份	日本	2017	ELF	4JJ1	TMM	车身	17 BCM	✓	✓	✓	✓		
车辆年份	日本	2017	ELF	4JJ1	TMM	车身	KLS(无钥匙骑乘)	✓	✓	✓	✓		
车辆年份	日本	2017	ELF	4JJ1	TMM	底盘	防抱死制动系统	✓	✓	✓	✓		
车辆年份	日本	2017	ELF	4JJ1	TMM	底盘	HSA (ISS&HSA)	✓	✓	✓			
车辆年份	日本	2017	ELF	4JJ1	TMM	信息	DTU	✓			✓		
车辆年份	日本	2017	ELF	4JJ1	TMM	信息	MIMAMORI	✓	✓	✓	✓		
车辆年份	日本	2017	ELF	4HV1 压缩天然气	MYY	发动机	4HV1压缩天然气	✓	✓	✓	✓		
车辆年份	日本	2017	ELF	4HV1 压缩天然气	MYY	发动机	怠速停止 (BCM)	✓			✓		
车辆年份	日本	2017	ELF	4HV1 压缩天然气	MYY	车身	安全气囊管理系统(电装)	✓	✓	✓	✓		
车辆年份	日本	2017	ELF	4HV1 压缩天然气	MYY	车身	车身控制模块	✓	✓	✓	✓		
车辆年份	日本	2017	ELF	4HV1 压缩天然气	MYY	底盘	防抱死制动系统	✓	✓	✓	✓		
车辆年份	日本	2017	ELF	4HV1 压缩天然气	MYY	底盘	HSA (ISS&HSA)	✓	✓	✓			
车辆年份	日本	2017	ELF	4HV1 压缩天然气	MYY	底盘	转弯灯控制 (ISS&HSA)	✓	✓	✓			
车辆年份	日本	2017	ELF	4HV1 压缩天然气	Smoother-Ex (MYY)	发动机	4HV1压缩天然气	✓	✓	✓	✓		
车辆年份	日本	2017	ELF	4HV1 压缩天然气	Smoother-Ex (MYY)	发动机	怠速停止 (BCM)	✓			✓		
车辆年份	日本	2017	ELF	4HV1 压缩天然气	Smoother-Ex (MYY)	变速器	Smoother-Ex(MYY)	✓	✓	✓	✓		
车辆年份	日本	2017	ELF	4HV1 压缩天然气	Smoother-Ex (MYY)	车身	安全气囊管理系统(电装)	✓	✓	✓	✓		
车辆年份	日本	2017	ELF	4HV1 压缩天然气	Smoother-Ex (MYY)	车身	车身控制模块	✓	✓	✓	✓		
车辆年份	日本	2017	ELF	4HV1 压缩天然气	Smoother-Ex (MYY)	底盘	防抱死制动系统	✓	✓	✓	✓		
车辆年份	日本	2017	ELF	4HV1 压缩天然气	Smoother-Ex (MYY)	底盘	HSA (ISS&HSA)	✓	✓	✓			
车辆年份	日本	2017	ELF	4HV1 压缩天然气	Smoother-Ex (MYY)	底盘	转弯灯控制 (ISS&HSA)	✓	✓	✓			
车辆年份	日本	2017	FORWARD	4HK1	MEB9	发动机	4HK1	✓	✓	✓	✓		
车辆年份	日本	2017	FORWARD	4HK1	MEB9	发动机	ISS/HSA (Ecstop/HSA/BLS/VCM)	✓	✓	✓			
车辆年份	日本	2017	FORWARD	4HK1	MEB9	发动机	尿素SCR	✓	✓	✓	✓		
车辆年份	日本	2017	FORWARD	4HK1	MEB9	车身	安全气囊管理系统(电装)	✓	✓	✓	✓		
车辆年份	日本	2017	FORWARD	4HK1	MEB9	车身	仪表	✓					
车辆年份	日本	2017	FORWARD	4HK1	MEB9	车身	KLS(无钥匙骑乘)	✓	✓	✓	✓		
车辆年份	日本	2017	FORWARD	4HK1	MEB9	车身	VAT	✓	✓	✓	✓		

车辆年份	日本	2017	FORWARD	4HK1	MEB9	车身	相机 (VAT)	✓					
车辆年份	日本	2017	FORWARD	4HK1	MEB9	车身	雷达 (VAT)	✓					
车辆年份	日本	2017	FORWARD	4HK1	MEB9	车身	17 BCM	✓	✓	✓	✓		
车辆年份	日本	2017	FORWARD	4HK1	MEB9	底盘	防抱死制动系统	✓	✓	✓	✓		
车辆年份	日本	2017	FORWARD	4HK1	MEB9	底盘	ABS/ESC/AEBS	✓	✓	✓	✓		
车辆年份	日本	2017	FORWARD	4HK1	MEB9	底盘	防抱死制动系统 8	✓	✓	✓	✓		
车辆年份	日本	2017	FORWARD	4HK1	MEB9	底盘	空气悬挂	✓	✓	✓	✓		
车辆年份	日本	2017	FORWARD	4HK1	MEB9	底盘	EBS (Knorr)	✓	✓	✓	✓		
车辆年份	日本	2017	FORWARD	4HK1	MEB9	底盘	ABS/ASR ADVICS	✓	✓	✓	✓		
车辆年份	日本	2017	FORWARD	4HK1	MEB9	信息	MIMAMORI	✓	✓	✓	✓		
车辆年份	日本	2017	FORWARD	4HK1	MEB9	信息	DTU	✓	✓	✓	✓		
车辆年份	日本	2017	FORWARD	4HK1	MEB9	信息	车速表控制装置 (内部车速表)	✓			✓		
车辆年份	日本	2017	FORWARD	4HK1	MEB9	信息	车速表控制装置 (Stand-Alone)	✓			✓		
车辆年份	日本	2017	FORWARD	4HK1	MEB9	信息	CAN 转换器 (FMS)	✓	✓	✓	✓		
车辆年份	日本	2017	FORWARD	4HK1	MZZ	发动机	4HK1	✓	✓	✓	✓		
车辆年份	日本	2017	FORWARD	4HK1	MZZ	发动机	ISS/HSA (Ecostop/HSA/BLS/VCM)	✓	✓	✓			
车辆年份	日本	2017	FORWARD	4HK1	MZZ	发动机	尿素SCR	✓	✓	✓	✓		
车辆年份	日本	2017	FORWARD	4HK1	MZZ	车身	安全气囊管理系统 (电装)	✓	✓	✓	✓		
车辆年份	日本	2017	FORWARD	4HK1	MZZ	车身	仪表	✓					
车辆年份	日本	2017	FORWARD	4HK1	MZZ	车身	KLS (无钥匙骑乘)	✓	✓	✓	✓		
车辆年份	日本	2017	FORWARD	4HK1	MZZ	车身	VAT	✓	✓	✓	✓		
车辆年份	日本	2017	FORWARD	4HK1	MZZ	车身	相机 (VAT)	✓					
车辆年份	日本	2017	FORWARD	4HK1	MZZ	车身	雷达 (VAT)	✓					
车辆年份	日本	2017	FORWARD	4HK1	MZZ	车身	17 BCM	✓	✓	✓	✓		
车辆年份	日本	2017	FORWARD	4HK1	MZZ	底盘	防抱死制动系统	✓	✓	✓	✓		
车辆年份	日本	2017	FORWARD	4HK1	MZZ	底盘	ABS/ESC/AEBS	✓	✓	✓	✓		
车辆年份	日本	2017	FORWARD	4HK1	MZZ	底盘	防抱死制动系统 8	✓	✓	✓	✓		
车辆年份	日本	2017	FORWARD	4HK1	MZZ	底盘	空气悬挂	✓	✓	✓	✓		
车辆年份	日本	2017	FORWARD	4HK1	MZZ	底盘	EBS (Knorr)	✓	✓	✓	✓		
车辆年份	日本	2017	FORWARD	4HK1	MZZ	底盘	ABS/ASR ADVICS	✓	✓	✓	✓		
车辆年份	日本	2017	FORWARD	4HK1	MZZ	信息	MIMAMORI	✓	✓	✓	✓		
车辆年份	日本	2017	FORWARD	4HK1	MZZ	信息	DTU	✓	✓	✓	✓		
车辆年份	日本	2017	FORWARD	4HK1	MZZ	信息	车速表控制装置 (内部车速表)	✓			✓		
车辆年份	日本	2017	FORWARD	4HK1	MZZ	信息	车速表控制装置 (Stand-Alone)	✓			✓		
车辆年份	日本	2017	FORWARD	4HK1	MZZ	信息	CAN 转换器 (FMS)	✓	✓	✓	✓		
车辆年份	日本	2017	FORWARD	4HK1	Smoother-Fx (MZZ)	发动机	4HK1	✓	✓	✓	✓		
车辆年份	日本	2017	FORWARD	4HK1	Smoother-Fx (MZZ)	发动机	ISS/HSA (Ecostop/HSA/BLS/VCM)	✓	✓	✓			
车辆年份	日本	2017	FORWARD	4HK1	Smoother-Fx (MZZ)	发动机	尿素SCR	✓	✓	✓	✓		
车辆年份	日本	2017	FORWARD	4HK1	Smoother-Fx (MZZ)	变速器	Smoother-Fx	✓	✓	✓	✓		
车辆年份	日本	2017	FORWARD	4HK1	Smoother-Fx (MZZ)	车身	安全气囊管理系统 (电装)	✓	✓	✓	✓		
车辆年份	日本	2017	FORWARD	4HK1	Smoother-Fx (MZZ)	车身	仪表	✓					
车辆年份	日本	2017	FORWARD	4HK1	Smoother-Fx (MZZ)	车身	KLS (无钥匙骑乘)	✓	✓	✓	✓		
车辆年份	日本	2017	FORWARD	4HK1	Smoother-Fx (MZZ)	车身	VAT	✓	✓	✓	✓		
车辆年份	日本	2017	FORWARD	4HK1	Smoother-Fx (MZZ)	车身	相机 (VAT)	✓					
车辆年份	日本	2017	FORWARD	4HK1	Smoother-Fx (MZZ)	车身	雷达 (VAT)	✓					
车辆年份	日本	2017	FORWARD	4HK1	Smoother-Fx (MZZ)	车身	17 BCM	✓	✓	✓	✓		
车辆年份	日本	2017	FORWARD	4HK1	Smoother-Fx (MZZ)	底盘	防抱死制动系统	✓	✓	✓	✓		
车辆年份	日本	2017	FORWARD	4HK1	Smoother-Fx (MZZ)	底盘	ABS/ESC/AEBS	✓	✓	✓	✓		
车辆年份	日本	2017	FORWARD	4HK1	Smoother-Fx (MZZ)	底盘	防抱死制动系统 8	✓	✓	✓	✓		
车辆年份	日本	2017	FORWARD	4HK1	Smoother-Fx (MZZ)	底盘	空气悬挂	✓	✓	✓	✓		
车辆年份	日本	2017	FORWARD	4HK1	Smoother-Fx (MZZ)	底盘	EBS (Knorr)	✓	✓	✓	✓		
车辆年份	日本	2017	FORWARD	4HK1	Smoother-Fx (MZZ)	底盘	ABS/ASR ADVICS	✓	✓	✓	✓		
车辆年份	日本	2017	FORWARD	4HK1	Smoother-Fx (MZZ)	信息	MIMAMORI	✓	✓	✓	✓		

车辆年份	日本	2017	FORWARD	4HK1	Smoother-Fx (MZZ)	信息	DTU	✓	✓	✓	✓		
车辆年份	日本	2017	FORWARD	4HK1	Smoother-Fx (MZZ)	信息	车速表控制装置(内部车速表)	✓			✓		
车辆年份	日本	2017	FORWARD	4HK1	Smoother-Fx (MZZ)	信息	车速表控制装置(Stand-Alone)	✓			✓		
车辆年份	日本	2017	FORWARD	4HK1	Smoother-Fx (MZZ)	信息	CAN 转换器 (FMS)	✓	✓	✓	✓		
车辆年份	日本	2017	FORWARD	4HK1	MZW	发动机	4HK1	✓	✓	✓	✓		
车辆年份	日本	2017	FORWARD	4HK1	MZW	发动机	ISS/HSA (Ecostop/HSA/BLS/VCM)	✓	✓	✓			
车辆年份	日本	2017	FORWARD	4HK1	MZW	发动机	尿素SCR	✓	✓	✓	✓		
车辆年份	日本	2017	FORWARD	4HK1	MZW	车身	安全气囊管理系统(电装)	✓	✓	✓	✓		
车辆年份	日本	2017	FORWARD	4HK1	MZW	车身	仪表	✓					
车辆年份	日本	2017	FORWARD	4HK1	MZW	车身	KLS(无钥匙骑乘)	✓	✓	✓	✓		
车辆年份	日本	2017	FORWARD	4HK1	MZW	车身	VAT	✓	✓	✓	✓		
车辆年份	日本	2017	FORWARD	4HK1	MZW	车身	相机(VAT)	✓					
车辆年份	日本	2017	FORWARD	4HK1	MZW	车身	雷达(VAT)	✓					
车辆年份	日本	2017	FORWARD	4HK1	MZW	车身	17 BCM	✓	✓	✓	✓		
车辆年份	日本	2017	FORWARD	4HK1	MZW	底盘	防抱死制动系统	✓	✓	✓	✓		
车辆年份	日本	2017	FORWARD	4HK1	MZW	底盘	ABS/ESC/AEBS	✓	✓	✓	✓		
车辆年份	日本	2017	FORWARD	4HK1	MZW	底盘	防抱死制动系统 8		✓	✓	✓		
车辆年份	日本	2017	FORWARD	4HK1	MZW	底盘	空气悬挂	✓	✓	✓	✓		
车辆年份	日本	2017	FORWARD	4HK1	MZW	底盘	EBS (Knorr)	✓	✓	✓	✓		
车辆年份	日本	2017	FORWARD	4HK1	MZW	底盘	ABS/ASR ADVICS	✓	✓	✓	✓		
车辆年份	日本	2017	FORWARD	4HK1	MZW	信息	MMAMORI	✓	✓	✓	✓		
车辆年份	日本	2017	FORWARD	4HK1	MZW	信息	DTU	✓	✓	✓	✓		
车辆年份	日本	2017	FORWARD	4HK1	MZW	信息	车速表控制装置(内部车速表)	✓			✓		
车辆年份	日本	2017	FORWARD	4HK1	MZW	信息	车速表控制装置(Stand-Alone)	✓			✓		
车辆年份	日本	2017	FORWARD	4HK1	MZW	信息	CAN 转换器 (FMS)	✓	✓	✓	✓		
车辆年份	日本	2017	FORWARD	4HK1	Smoother-Fx (MZW)	发动机	4HK1	✓	✓	✓	✓		
车辆年份	日本	2017	FORWARD	4HK1	Smoother-Fx (MZW)	发动机	ISS/HSA (Ecostop/HSA/BLS/VCM)	✓	✓	✓			
车辆年份	日本	2017	FORWARD	4HK1	Smoother-Fx (MZW)	发动机	尿素SCR	✓	✓	✓	✓		
车辆年份	日本	2017	FORWARD	4HK1	Smoother-Fx (MZW)	变速器	Smoother-Fx	✓	✓	✓	✓		
车辆年份	日本	2017	FORWARD	4HK1	Smoother-Fx (MZW)	车身	安全气囊管理系统(电装)	✓	✓	✓	✓		
车辆年份	日本	2017	FORWARD	4HK1	Smoother-Fx (MZW)	车身	仪表	✓					
车辆年份	日本	2017	FORWARD	4HK1	Smoother-Fx (MZW)	车身	KLS(无钥匙骑乘)	✓	✓	✓	✓		
车辆年份	日本	2017	FORWARD	4HK1	Smoother-Fx (MZW)	车身	VAT	✓	✓	✓	✓		
车辆年份	日本	2017	FORWARD	4HK1	Smoother-Fx (MZW)	车身	相机(VAT)	✓					
车辆年份	日本	2017	FORWARD	4HK1	Smoother-Fx (MZW)	车身	雷达(VAT)	✓					
车辆年份	日本	2017	FORWARD	4HK1	Smoother-Fx (MZW)	车身	17 BCM	✓	✓	✓	✓		
车辆年份	日本	2017	FORWARD	4HK1	Smoother-Fx (MZW)	底盘	防抱死制动系统	✓	✓	✓	✓		
车辆年份	日本	2017	FORWARD	4HK1	Smoother-Fx (MZW)	底盘	ABS/ESC/AEBS	✓	✓	✓	✓		
车辆年份	日本	2017	FORWARD	4HK1	Smoother-Fx (MZW)	底盘	防抱死制动系统 8		✓	✓	✓		
车辆年份	日本	2017	FORWARD	4HK1	Smoother-Fx (MZW)	底盘	空气悬挂	✓	✓	✓	✓		
车辆年份	日本	2017	FORWARD	4HK1	Smoother-Fx (MZW)	底盘	EBS (Knorr)	✓	✓	✓	✓		
车辆年份	日本	2017	FORWARD	4HK1	Smoother-Fx (MZW)	底盘	ABS/ASR ADVICS	✓	✓	✓	✓		
车辆年份	日本	2017	FORWARD	4HK1	Smoother-Fx (MZW)	信息	MMAMORI	✓	✓	✓	✓		
车辆年份	日本	2017	FORWARD	4HK1	Smoother-Fx (MZW)	信息	DTU	✓	✓	✓	✓		
车辆年份	日本	2017	FORWARD	4HK1	Smoother-Fx (MZW)	信息	车速表控制装置(内部车速表)	✓			✓		
车辆年份	日本	2017	FORWARD	4HK1	Smoother-Fx (MZW)	信息	车速表控制装置(Stand-Alone)	✓			✓		
车辆年份	日本	2017	FORWARD	4HK1	Smoother-Fx (MZW)	信息	CAN 转换器 (FMS)	✓	✓	✓	✓		
车辆年份	日本	2017	FORWARD	6NX1	MEB9	发动机	6NX1	✓	✓	✓	✓		
车辆年份	日本	2017	FORWARD	6NX1	MEB9	发动机	ISS/HSA (Ecostop/HSA/BLS/VCM)	✓	✓	✓			
车辆年份	日本	2017	FORWARD	6NX1	MEB9	发动机	尿素SCR	✓	✓	✓	✓		
车辆年份	日本	2017	FORWARD	6NX1	MEB9	车身	安全气囊管理系统(电装)	✓	✓	✓	✓		
车辆年份	日本	2017	FORWARD	6NX1	MEB9	车身	仪表	✓					
车辆年份	日本	2017	FORWARD	6NX1	MEB9	车身	KLS(无钥匙骑乘)	✓	✓	✓	✓		

车辆年份	日本	2017	FORWARD	6NX1	MEB9	车身	VAT	√	√	√	√		
车辆年份	日本	2017	FORWARD	6NX1	MEB9	车身	相机(VAT)	√					
车辆年份	日本	2017	FORWARD	6NX1	MEB9	车身	雷达(VAT)	√					
车辆年份	日本	2017	FORWARD	6NX1	MEB9	车身	17 BCM	√	√	√	√		
车辆年份	日本	2017	FORWARD	6NX1	MEB9	底盘	防抱死制动系统	√	√	√	√		
车辆年份	日本	2017	FORWARD	6NX1	MEB9	底盘	ABS/ESC/AEBS	√	√	√	√		
车辆年份	日本	2017	FORWARD	6NX1	MEB9	底盘	空气悬挂	√	√	√	√		
车辆年份	日本	2017	FORWARD	6NX1	MEB9	底盘	EBS (Knorr)	√	√	√	√		
车辆年份	日本	2017	FORWARD	6NX1	MEB9	信息	MIMAMORI	√	√	√	√		
车辆年份	日本	2017	FORWARD	6NX1	MEB9	信息	DTU	√	√	√	√		
车辆年份	日本	2017	FORWARD	6NX1	MEB9	信息	车速表控制装置(内部车速表)	√			√		
车辆年份	日本	2017	FORWARD	6NX1	MEB9	信息	车速表控制装置(Stand-Alone)	√			√		
车辆年份	日本	2017	FORWARD	6NX1	MEB9	信息	CAN 转换器 (FMS)	√	√	√	√		
车辆年份	日本	2017	FORWARD	6NX1	Smoother-Fx (MEB9)	发动机	6NX1	√	√	√	√		
车辆年份	日本	2017	FORWARD	6NX1	Smoother-Fx (MEB9)	发动机	ISS/HSA (Ecostop/HSA/BLS/VCM)	√	√	√			
车辆年份	日本	2017	FORWARD	6NX1	Smoother-Fx (MEB9)	发动机	尿素SCR	√	√	√	√		
车辆年份	日本	2017	FORWARD	6NX1	Smoother-Fx (MEB9)	变速器	Smoother-Fx (MEB9)	√	√	√	√		
车辆年份	日本	2017	FORWARD	6NX1	Smoother-Fx (MEB9)	车身	安全气囊管理系统(电装)	√	√	√	√		
车辆年份	日本	2017	FORWARD	6NX1	Smoother-Fx (MEB9)	车身	仪表	√					
车辆年份	日本	2017	FORWARD	6NX1	Smoother-Fx (MEB9)	车身	KLS(无钥匙骑乘)	√	√	√	√		
车辆年份	日本	2017	FORWARD	6NX1	Smoother-Fx (MEB9)	车身	VAT	√	√	√	√		
车辆年份	日本	2017	FORWARD	6NX1	Smoother-Fx (MEB9)	车身	相机(VAT)	√					
车辆年份	日本	2017	FORWARD	6NX1	Smoother-Fx (MEB9)	车身	雷达(VAT)	√					
车辆年份	日本	2017	FORWARD	6NX1	Smoother-Fx (MEB9)	车身	17 BCM	√	√	√	√		
车辆年份	日本	2017	FORWARD	6NX1	Smoother-Fx (MEB9)	底盘	防抱死制动系统	√	√	√	√		
车辆年份	日本	2017	FORWARD	6NX1	Smoother-Fx (MEB9)	底盘	ABS/ESC/AEBS	√	√	√	√		
车辆年份	日本	2017	FORWARD	6NX1	Smoother-Fx (MEB9)	底盘	空气悬挂	√	√	√	√		
车辆年份	日本	2017	FORWARD	6NX1	Smoother-Fx (MEB9)	底盘	EBS (Knorr)	√	√	√	√		
车辆年份	日本	2017	FORWARD	6NX1	Smoother-Fx (MEB9)	信息	MIMAMORI	√	√	√	√		
车辆年份	日本	2017	FORWARD	6NX1	Smoother-Fx (MEB9)	信息	DTU	√	√	√	√		
车辆年份	日本	2017	FORWARD	6NX1	Smoother-Fx (MEB9)	信息	车速表控制装置(内部车速表)	√			√		
车辆年份	日本	2017	FORWARD	6NX1	Smoother-Fx (MEB9)	信息	车速表控制装置(Stand-Alone)	√			√		
车辆年份	日本	2017	FORWARD	6NX1	Smoother-Fx (MEB9)	信息	CAN 转换器 (FMS)	√	√	√	√		
车辆年份	日本	2017	FORWARD	6HF1 压缩天然气	MZW	发动机	6HF1 (压缩天然气)	√	√	√	√		
车辆年份	日本	2017	FORWARD	6HF1 压缩天然气	MZW	发动机	怠速停止 (BCM)	√			√		
车辆年份	日本	2017	FORWARD	6HF1 压缩天然气	MZW	车身	相机(VAT)	√					
车辆年份	日本	2017	FORWARD	6HF1 压缩天然气	MZW	车身	安全气囊管理系统(电装)	√	√	√	√		
车辆年份	日本	2017	FORWARD	6HF1 压缩天然气	MZW	车身	仪表	√					
车辆年份	日本	2017	FORWARD	6HF1 压缩天然气	MZW	车身	VAT	√	√	√	√		
车辆年份	日本	2017	FORWARD	6HF1 压缩天然气	MZW	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆年份	日本	2017	FORWARD	6HF1 压缩天然气	MZW	底盘	防抱死制动系统 6	√	√	√	√		
车辆年份	日本	2017	FORWARD	6HF1 压缩天然气	MZW	底盘	ABS/ESC/AEBS	√	√	√	√		
车辆年份	日本	2017	FORWARD	6HF1 压缩天然气	MZW	底盘	ABS/ASR ADVICS	√	√	√	√		
车辆年份	日本	2017	FORWARD	6HF1 压缩天然气	MZW	底盘	空气悬挂	√	√	√	√		
车辆年份	日本	2017	FORWARD	6HF1 压缩天然气	MZW	底盘	HSA (ISS&HSA)	√	√	√			
车辆年份	日本	2017	FORWARD	6HF1 压缩天然气	MZW	底盘	转弯灯控制 (ISS&HSA)	√	√	√			
车辆年份	日本	2017	FORWARD	6HF1 压缩天然气	MZW	底盘	ABS/ESC	√	√	√	√		
车辆年份	日本	2017	FORWARD	6HF1 压缩天然气	MZW	信息	CAN 转换器 (FMS)	√	√	√	√		
车辆年份	日本	2017	FORWARD	6HF1 压缩天然气	MZW	信息	车速表控制装置(内部车速表)	√			√		
车辆年份	日本	2017	FORWARD	6HF1 压缩天然气	MZW	信息	车速表控制装置(Stand-Alone)	√			√		
车辆年份	日本	2017	FORWARD	6HF1 压缩天然气	MZW	信息	DTU	√	√	√	√		
车辆年份	日本	2017	GIGA	6UZ1	MJT	发动机	6UZ1	√	√	√	√		
车辆年份	日本	2017	GIGA	6UZ1	MIT	发动机	ISS/HSA (Ecostop/HSA/BLS/VCM)	√	√	√			

车辆年份	日本	2017	GIGA	6UZ1	MJT	发动机	尿素SCR	✓	✓	✓	✓		
车辆年份	日本	2017	GIGA	6UZ1	MJT	车身	车辆控制模块	✓	✓	✓			
车辆年份	日本	2017	GIGA	6UZ1	MJT	车身	17 BCM	✓	✓	✓	✓		
车辆年份	日本	2017	GIGA	6UZ1	MJT	车身	仪表	✓					
车辆年份	日本	2017	GIGA	6UZ1	MJT	车身	安全气囊管理系统(电装)	✓	✓	✓	✓		
车辆年份	日本	2017	GIGA	6UZ1	MJT	车身	VAT	✓	✓	✓	✓		
车辆年份	日本	2017	GIGA	6UZ1	MJT	车身	相机(VAT)	✓					
车辆年份	日本	2017	GIGA	6UZ1	MJT	车身	雷达(VAT)	✓					
车辆年份	日本	2017	GIGA	6UZ1	MJT	底盘	空气悬挂	✓	✓	✓	✓		
车辆年份	日本	2017	GIGA	6UZ1	MJT	底盘	EBS (Knorr)	✓	✓	✓	✓		
车辆年份	日本	2017	GIGA	6UZ1	MJT	信息	车速表控制装置(内部车速表)	✓			✓		
车辆年份	日本	2017	GIGA	6UZ1	MJT	信息	车速表控制装置(Stand-Alone)	✓			✓		
车辆年份	日本	2017	GIGA	6UZ1	MJT	信息	CAN 转换器 (FMS)	✓	✓	✓	✓		
车辆年份	日本	2017	GIGA	6UZ1	MJT	信息	MTMAMORI	✓	✓	✓	✓		
车辆年份	日本	2017	GIGA	6UZ1	MJT	信息	DTU	✓			✓		
车辆年份	日本	2017	GIGA	6UZ1	MJX16	发动机	6UZ1	✓	✓	✓	✓		
车辆年份	日本	2017	GIGA	6UZ1	MJX16	发动机	ISS/HSA (Ecostop/HSA/BLS/VCM)	✓	✓	✓			
车辆年份	日本	2017	GIGA	6UZ1	MJX16	发动机	尿素SCR	✓	✓	✓	✓		
车辆年份	日本	2017	GIGA	6UZ1	MJX16	车身	车辆控制模块	✓	✓	✓			
车辆年份	日本	2017	GIGA	6UZ1	MJX16	车身	17 BCM	✓	✓	✓	✓		
车辆年份	日本	2017	GIGA	6UZ1	MJX16	车身	仪表	✓					
车辆年份	日本	2017	GIGA	6UZ1	MJX16	车身	安全气囊管理系统(电装)	✓	✓	✓	✓		
车辆年份	日本	2017	GIGA	6UZ1	MJX16	车身	VAT	✓	✓	✓	✓		
车辆年份	日本	2017	GIGA	6UZ1	MJX16	车身	相机(VAT)	✓					
车辆年份	日本	2017	GIGA	6UZ1	MJX16	车身	雷达(VAT)	✓					
车辆年份	日本	2017	GIGA	6UZ1	MJX16	底盘	空气悬挂	✓	✓	✓	✓		
车辆年份	日本	2017	GIGA	6UZ1	MJX16	底盘	EBS (Knorr)	✓	✓	✓	✓		
车辆年份	日本	2017	GIGA	6UZ1	MJX16	信息	车速表控制装置(内部车速表)	✓			✓		
车辆年份	日本	2017	GIGA	6UZ1	MJX16	信息	车速表控制装置(Stand-Alone)	✓			✓		
车辆年份	日本	2017	GIGA	6UZ1	MJX16	信息	CAN 转换器 (FMS)	✓	✓	✓	✓		
车辆年份	日本	2017	GIGA	6UZ1	MJX16	信息	MTMAMORI	✓	✓	✓	✓		
车辆年份	日本	2017	GIGA	6UZ1	MJX16	信息	DTU	✓			✓		
车辆年份	日本	2017	GIGA	6UZ1	Smoother-Gx (MJX12)	发动机	6UZ1	✓	✓	✓	✓		
车辆年份	日本	2017	GIGA	6UZ1	Smoother-Gx (MJX12)	发动机	ISS/HSA (Ecostop/HSA/BLS/VCM)	✓	✓	✓			
车辆年份	日本	2017	GIGA	6UZ1	Smoother-Gx (MJX12)	发动机	尿素SCR	✓	✓	✓	✓		
车辆年份	日本	2017	GIGA	6UZ1	Smoother-Gx (MJX12)	变速器	Smoother-Gx (MJX12)	✓	✓	✓	✓		
车辆年份	日本	2017	GIGA	6UZ1	Smoother-Gx (MJX12)	车身	车辆控制模块	✓	✓	✓			
车辆年份	日本	2017	GIGA	6UZ1	Smoother-Gx (MJX12)	车身	17 BCM	✓	✓	✓	✓		
车辆年份	日本	2017	GIGA	6UZ1	Smoother-Gx (MJX12)	车身	仪表	✓					
车辆年份	日本	2017	GIGA	6UZ1	Smoother-Gx (MJX12)	车身	安全气囊管理系统(电装)	✓	✓	✓	✓		
车辆年份	日本	2017	GIGA	6UZ1	Smoother-Gx (MJX12)	车身	VAT	✓	✓	✓	✓		
车辆年份	日本	2017	GIGA	6UZ1	Smoother-Gx (MJX12)	车身	相机(VAT)	✓					
车辆年份	日本	2017	GIGA	6UZ1	Smoother-Gx (MJX12)	车身	雷达(VAT)	✓					
车辆年份	日本	2017	GIGA	6UZ1	Smoother-Gx (MJX12)	底盘	空气悬挂	✓	✓	✓	✓		
车辆年份	日本	2017	GIGA	6UZ1	Smoother-Gx (MJX12)	底盘	EBS (Knorr)	✓	✓	✓	✓		
车辆年份	日本	2017	GIGA	6UZ1	Smoother-Gx (MJX12)	信息	车速表控制装置(内部车速表)	✓			✓		
车辆年份	日本	2017	GIGA	6UZ1	Smoother-Gx (MJX12)	信息	车速表控制装置(Stand-Alone)	✓			✓		
车辆年份	日本	2017	GIGA	6UZ1	Smoother-Gx (MJX12)	信息	CAN 转换器 (FMS)	✓	✓	✓	✓		
车辆年份	日本	2017	GIGA	6UZ1	Smoother-Gx (MJX12)	信息	MTMAMORI	✓	✓	✓	✓		
车辆年份	日本	2017	GIGA	6UZ1	Smoother-Gx (MJX12)	信息	地图单元	✓	✓	✓	✓		
车辆年份	日本	2017	GIGA	6UZ1	Smoother-Gx (MJX12)	信息	DTU	✓			✓		
车辆年份	日本	2017	GIGA	6NX1	MEB9	发动机	6NX1	✓	✓	✓	✓		
车辆年份	日本	2017	GIGA	6NX1	MEB9	发动机	ISS/HSA (Ecostop/HSA/BLS/VCM)	✓	✓	✓			

车辆年份	日本	2017	GIGA	6NX1	MEB9	发动机	尿素SCR	✓	✓	✓	✓		
车辆年份	日本	2017	GIGA	6NX1	MEB9	车身	车辆控制模块	✓	✓	✓			
车辆年份	日本	2017	GIGA	6NX1	MEB9	车身	17 BCM	✓	✓	✓	✓		
车辆年份	日本	2017	GIGA	6NX1	MEB9	车身	仪表	✓					
车辆年份	日本	2017	GIGA	6NX1	MEB9	车身	安全气囊管理系统(电装)	✓	✓	✓	✓		
车辆年份	日本	2017	GIGA	6NX1	MEB9	车身	VAT	✓	✓	✓	✓		
车辆年份	日本	2017	GIGA	6NX1	MEB9	车身	相机(VAT)	✓					
车辆年份	日本	2017	GIGA	6NX1	MEB9	车身	雷达(VAT)	✓					
车辆年份	日本	2017	GIGA	6NX1	MEB9	底盘	空气悬挂	✓	✓	✓	✓		
车辆年份	日本	2017	GIGA	6NX1	MEB9	底盘	EBS (Knorr)	✓	✓	✓	✓		
车辆年份	日本	2017	GIGA	6NX1	MEB9	信息	车速表控制装置(内部车速表)	✓			✓		
车辆年份	日本	2017	GIGA	6NX1	MEB9	信息	车速表控制装置(Stand-Alone)	✓			✓		
车辆年份	日本	2017	GIGA	6NX1	MEB9	信息	CAN 转换器 (FMS)	✓	✓	✓	✓		
车辆年份	日本	2017	GIGA	6NX1	MEB9	信息	MIMAMORI	✓	✓	✓	✓		
车辆年份	日本	2017	GIGA	6NX1	MEB9	信息	DTU	✓			✓		
车辆年份	日本	2017	GIGA	6NX1	Smoother-Gx (MEB9)	发动机	6NX1	✓	✓	✓	✓		
车辆年份	日本	2017	GIGA	6NX1	Smoother-Gx (MEB9)	发动机	ISS/HSA (Ecostop/HSA/BLS/VCM)	✓	✓	✓			
车辆年份	日本	2017	GIGA	6NX1	Smoother-Gx (MEB9)	发动机	尿素SCR	✓	✓	✓	✓		
车辆年份	日本	2017	GIGA	6NX1	Smoother-Gx (MEB9)	变速器	Smoother-Gx (MEB9)	✓	✓	✓	✓		
车辆年份	日本	2017	GIGA	6NX1	Smoother-Gx (MEB9)	车身	车辆控制模块	✓	✓	✓			
车辆年份	日本	2017	GIGA	6NX1	Smoother-Gx (MEB9)	车身	17 BCM	✓	✓	✓	✓		
车辆年份	日本	2017	GIGA	6NX1	Smoother-Gx (MEB9)	车身	仪表	✓					
车辆年份	日本	2017	GIGA	6NX1	Smoother-Gx (MEB9)	车身	安全气囊管理系统(电装)	✓	✓	✓	✓		
车辆年份	日本	2017	GIGA	6NX1	Smoother-Gx (MEB9)	车身	VAT	✓	✓	✓	✓		
车辆年份	日本	2017	GIGA	6NX1	Smoother-Gx (MEB9)	车身	相机(VAT)	✓					
车辆年份	日本	2017	GIGA	6NX1	Smoother-Gx (MEB9)	车身	雷达(VAT)	✓					
车辆年份	日本	2017	GIGA	6NX1	Smoother-Gx (MEB9)	底盘	空气悬挂	✓	✓	✓	✓		
车辆年份	日本	2017	GIGA	6NX1	Smoother-Gx (MEB9)	底盘	EBS (Knorr)	✓	✓	✓	✓		
车辆年份	日本	2017	GIGA	6NX1	Smoother-Gx (MEB9)	信息	车速表控制装置(内部车速表)	✓			✓		
车辆年份	日本	2017	GIGA	6NX1	Smoother-Gx (MEB9)	信息	车速表控制装置(Stand-Alone)	✓			✓		
车辆年份	日本	2017	GIGA	6NX1	Smoother-Gx (MEB9)	信息	CAN 转换器 (FMS)	✓	✓	✓	✓		
车辆年份	日本	2017	GIGA	6NX1	Smoother-Gx (MEB9)	信息	MIMAMORI	✓	✓	✓	✓		
车辆年份	日本	2017	GIGA	6NX1	Smoother-Gx (MEB9)	信息	DTU	✓			✓		
车辆年份	日本	2017	SKW477	6UZ1	3000SP	发动机	6UZ1-TC	✓	✓	✓	✓		
车辆年份	日本	2017	SKW477	6UZ1	3000SP	变速器	Allison 3000(Gen 5)	✓	✓	✓	✓		
车辆年份	日本	2017	SKW477	6UZ1	3000SP	底盘	防抱死制动系统 6	✓	✓	✓	✓		
车辆年份	日本	2017	SKW477	6UZ1	3000SP	信息	诊断监测系统	✓	✓	✓	✓		
车辆年份	日本	2017	SKW477	6UZ1	3000SP	信息	车速表控制装置	✓			✓		
车辆年份	日本	2017	SKW477	6UZ1	MAL	发动机	6UZ1-TC	✓	✓	✓	✓		
车辆年份	日本	2017	SKW477	6UZ1	MAL	底盘	防抱死制动系统 6	✓	✓	✓	✓		
车辆年份	日本	2017	SKW477	6UZ1	MAL	信息	诊断监测系统	✓	✓	✓	✓		
车辆年份	日本	2017	SKW477	6UZ1	MAL	信息	车速表控制装置	✓			✓		
车辆年份	日本	2017	ERGA	4HK1	AMT	发动机	尿素SCR	✓	✓	✓	✓		
车辆年份	日本	2017	ERGA	4HK1	AMT	发动机	Ecostop	✓	✓	✓			
车辆年份	日本	2017	ERGA	4HK1	AMT	发动机	4HK1	✓	✓	✓	✓		
车辆年份	日本	2017	ERGA	4HK1	AMT	变速器	自动变速器	✓	✓	✓	✓		
车辆年份	日本	2017	ERGA	4HK1	AMT	车身	门控	✓	✓	✓	✓		
车辆年份	日本	2017	ERGA	4HK1	AMT	底盘	防抱死制动系统 8	✓	✓	✓	✓		
车辆年份	日本	2017	ERGA	4HK1	AMT	底盘	空气悬挂 Kneeling	✓	✓	✓	✓		
车辆年份	日本	2017	ERGA	4HK1	AMT	信息	DTU	✓			✓		
车辆年份	日本	2017	ERGA	4HK1	AMT	信息	车速表控制装置(内部车速表)	✓			✓		
车辆年份	日本	2017	ERGA	4HK1	AMT	信息	车速表控制装置(Stand-Alone)	✓			✓		
车辆年份	日本	2017	ERGA	4HK1	AMT	信息	MIMAMORI	✓	✓	✓	✓		

车辆年份	日本	2017	ERGA	4HK1	T280	发动机	尿素SCR	√	√	√	√		
车辆年份	日本	2017	ERGA	4HK1	T280	发动机	怠速停止系统	√	√	√	√		
车辆年份	日本	2017	ERGA	4HK1	T280	发动机	4HK1	√	√	√	√		
车辆年份	日本	2017	ERGA	4HK1	T280	变速器	T280 (Gen 5)	√	√	√	√		
车辆年份	日本	2017	ERGA	4HK1	T280	车身	门控	√	√	√	√		
车辆年份	日本	2017	ERGA	4HK1	T280	底盘	防抱死制动系统 8	√	√	√	√		
车辆年份	日本	2017	ERGA	4HK1	T280	底盘	空气悬挂 Kneeling	√	√	√	√		
车辆年份	日本	2017	ERGA	4HK1	T280	底盘	ANBH	√	√	√	√		
车辆年份	日本	2017	ERGA	4HK1	T280	信息	DTU	√			√		
车辆年份	日本	2017	ERGA	4HK1	T280	信息	车速表控制装置 (内部车速表)	√			√		
车辆年份	日本	2017	ERGA	4HK1	T280	信息	车速表控制装置 (Stand-Alone)	√			√		
车辆年份	日本	2017	ERGA	4HK1	T280	信息	MIMAMORI	√	√	√	√		
车辆年份	日本	2017	ERGA Mio	4HK1	AMT	发动机	尿素SCR	√	√	√	√		
车辆年份	日本	2017	ERGA Mio	4HK1	AMT	发动机	Ecotop	√	√	√			
车辆年份	日本	2017	ERGA Mio	4HK1	AMT	发动机	4HK1	√	√	√	√		
车辆年份	日本	2017	ERGA Mio	4HK1	AMT	变速器	自动变速器	√	√	√	√		
车辆年份	日本	2017	ERGA Mio	4HK1	AMT	车身	门控	√	√	√	√		
车辆年份	日本	2017	ERGA Mio	4HK1	AMT	底盘	防抱死制动系统 8	√	√	√	√		
车辆年份	日本	2017	ERGA Mio	4HK1	AMT	底盘	空气悬挂 Kneeling	√	√	√	√		
车辆年份	日本	2017	ERGA Mio	4HK1	AMT	信息	DTU	√			√		
车辆年份	日本	2017	ERGA Mio	4HK1	AMT	信息	车速表控制装置 (内部车速表)	√			√		
车辆年份	日本	2017	ERGA Mio	4HK1	AMT	信息	车速表控制装置 (Stand-Alone)	√			√		
车辆年份	日本	2017	ERGA Mio	4HK1	AMT	信息	MIMAMORI	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚 1	2017	N-系列	4HK1	MYV	发动机	4HK1-TC	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚 1	2017	N-系列	4HK1	MYV	车身	安全气囊管理系统 (电装)	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚 1	2017	N-系列	4HK1	MYV	底盘	ABS/ESC	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚 1	2017	N-系列	4HK1	MYV	底盘	防抱死制动系统	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚 1	2017	N-系列	4J11	MYV	发动机	4J11-TC	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚 1	2017	N-系列	4J11	MYV	车身	安全气囊管理系统 (电装)	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚 1	2017	N-系列	4J11	MYV	底盘	ABS/ESC	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚 1	2017	N-系列	4J11	MYV	底盘	防抱死制动系统	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚 1	2017	N-系列	4HL1	MYV	发动机	4HL1	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚 1	2017	N-系列	4HL1	MYV	车身	安全气囊管理系统 (电装)	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚 1	2017	N-系列	4HL1	MYV	底盘	ABS/ESC	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚 1	2017	N-系列	4HL1	MYV	底盘	防抱死制动系统	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚 1	2017	N-系列	4JH1	MSB	发动机	4JH1	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚 1	2017	N-系列	4JH1	MSB	车身	安全气囊管理系统 (电装)	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚 1	2017	N-系列	4JH1	MSB	底盘	ABS/ESC	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚 1	2017	N-系列	4JH1	MSB	底盘	防抱死制动系统	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚 1	2017	TF 系列	4J11	MVL	发动机	4J11	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚 1	2017	TF 系列	4J11	MVL	变速器	TCCM	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚 1	2017	TF 系列	4J11	MVL	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚 1	2017	TF 系列	4J11	MVL	车身	仪表	√					
车辆年份	马来西亚 1	2017	TF 系列	4J11	MVL	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚 1	2017	TF 系列	4J11	MVL	车身	被动进入和启动系统 (Push Type)	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚 1	2017	TF 系列	4J11	MVL	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚 1	2017	TF 系列	4J11	MVL	底盘	胎压监测系统	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚 1	2017	TF 系列	4J11	MVL	底盘	ABS/ESC	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚 1	2017	TF 系列	4J11	AWR6B45	发动机	4J11	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚 1	2017	TF 系列	4J11	AWR6B45	变速器	自动变速器	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚 1	2017	TF 系列	4J11	AWR6B45	变速器	TCCM	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚 1	2017	TF 系列	4J11	AWR6B45	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚 1	2017	TF 系列	4J11	AWR6B45	车身	仪表	√					

车辆年份	马来西亚	1	2017	TF 系列	4JJ1	AWR6B45	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚	1	2017	TF 系列	4JJ1	AWR6B45	车身	被动进入和启动系统(Push Type)	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚	1	2017	TF 系列	4JJ1	AWR6B45	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚	1	2017	TF 系列	4JJ1	AWR6B45	底盘	胎压监测系统	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚	1	2017	TF 系列	4JJ1	AWR6B45	底盘	ABS/ESC	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚	1	2017	TF 系列	4JJ1	TB-50LS	发动机	4JJ1	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚	1	2017	TF 系列	4JJ1	TB-50LS	变速器	自动变速器	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚	1	2017	TF 系列	4JJ1	TB-50LS	变速器	TCCM	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚	1	2017	TF 系列	4JJ1	TB-50LS	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚	1	2017	TF 系列	4JJ1	TB-50LS	车身	仪表	√					
车辆年份	马来西亚	1	2017	TF 系列	4JJ1	TB-50LS	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚	1	2017	TF 系列	4JJ1	TB-50LS	车身	被动进入和启动系统 (Push Type)	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚	1	2017	TF 系列	4JJ1	TB-50LS	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚	1	2017	TF 系列	4JJ1	TB-50LS	底盘	胎压监测系统	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚	1	2017	TF 系列	4JJ1	TB-50LS	底盘	ABS/ESC	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚	1	2017	TF 系列	4JJ1	MUX	发动机	4JJ1	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚	1	2017	TF 系列	4JJ1	MUX	变速器	TCCM	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚	1	2017	TF 系列	4JJ1	MUX	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚	1	2017	TF 系列	4JJ1	MUX	车身	仪表	√					
车辆年份	马来西亚	1	2017	TF 系列	4JJ1	MUX	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚	1	2017	TF 系列	4JJ1	MUX	车身	被动进入和启动系统(Push Type)	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚	1	2017	TF 系列	4JJ1	MUX	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚	1	2017	TF 系列	4JJ1	MUX	底盘	胎压监测系统	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚	1	2017	TF 系列	4JJ1	MUX	底盘	ABS/ESC	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚	1	2017	TF 系列	4JK1	MUA	发动机	4JK1	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚	1	2017	TF 系列	4JK1	MUA	变速器	TCCM	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚	1	2017	TF 系列	4JK1	MUA	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚	1	2017	TF 系列	4JK1	MUA	车身	仪表	√					
车辆年份	马来西亚	1	2017	TF 系列	4JK1	MUA	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚	1	2017	TF 系列	4JK1	MUA	车身	被动进入和启动系统(Push Type)	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚	1	2017	TF 系列	4JK1	MUA	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚	1	2017	TF 系列	4JK1	MUA	底盘	胎压监测系统	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚	1	2017	TF 系列	4JK1	MUA	底盘	ABS/ESC	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚	1	2017	TF 系列	4JK1	AY6	发动机	4JK1	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚	1	2017	TF 系列	4JK1	AY6	变速器	TCCM	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚	1	2017	TF 系列	4JK1	AY6	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚	1	2017	TF 系列	4JK1	AY6	车身	仪表	√					
车辆年份	马来西亚	1	2017	TF 系列	4JK1	AY6	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚	1	2017	TF 系列	4JK1	AY6	车身	被动进入和启动系统(Push Type)	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚	1	2017	TF 系列	4JK1	AY6	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚	1	2017	TF 系列	4JK1	AY6	底盘	胎压监测系统	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚	1	2017	TF 系列	4JK1	AY6	底盘	ABS/ESC	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚	1	2017	TF 系列	4JK1	TB-50LS	发动机	4JK1	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚	1	2017	TF 系列	4JK1	TB-50LS	变速器	自动变速器	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚	1	2017	TF 系列	4JK1	TB-50LS	变速器	TCCM	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚	1	2017	TF 系列	4JK1	TB-50LS	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚	1	2017	TF 系列	4JK1	TB-50LS	车身	仪表	√					
车辆年份	马来西亚	1	2017	TF 系列	4JK1	TB-50LS	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚	1	2017	TF 系列	4JK1	TB-50LS	车身	被动进入和启动系统(Push Type)	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚	1	2017	TF 系列	4JK1	TB-50LS	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚	1	2017	TF 系列	4JK1	TB-50LS	底盘	胎压监测系统	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚	1	2017	TF 系列	4JK1	TB-50LS	底盘	ABS/ESC	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚	1	2017	TF 系列	4JA1	MSG	车身	仪表	√					

车辆年份	马来西亚	1	2017	TF 系列	4JA1	MSG	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚	1	2017	TF 系列	4JA1	MSG	车身	被动进入和启动系统(Push Type)	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚	1	2017	TF 系列	4JA1	MSG	底盘	胎压监测系统	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚	1	2017	TF 系列	4JA1	MSG	底盘	ABS/ESC	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚	1	2017	TF 系列	4JA1	MUA	车身	仪表	√					
车辆年份	马来西亚	1	2017	TF 系列	4JA1	MUA	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚	1	2017	TF 系列	4JA1	MUA	车身	被动进入和启动系统(Push Type)	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚	1	2017	TF 系列	4JA1	MUA	底盘	胎压监测系统	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚	1	2017	TF 系列	4JA1	MUA	底盘	ABS/ESC	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚	1	2017	TF 系列	RZ4E	MVL	发动机	RZ4E	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚	1	2017	TF 系列	RZ4E	MVL	变速器	TCCM	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚	1	2017	TF 系列	RZ4E	MVL	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚	1	2017	TF 系列	RZ4E	MVL	车身	仪表	√					
车辆年份	马来西亚	1	2017	TF 系列	RZ4E	MVL	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚	1	2017	TF 系列	RZ4E	MVL	车身	被动进入和启动系统(Push Type)	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚	1	2017	TF 系列	RZ4E	MVL	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚	1	2017	TF 系列	RZ4E	MVL	底盘	胎压监测系统	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚	1	2017	TF 系列	RZ4E	MVL	底盘	ABS/ESC	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚	1	2017	TF 系列	RZ4E	AWR6B45	发动机	RZ4E	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚	1	2017	TF 系列	RZ4E	AWR6B45	变速器	自动变速器	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚	1	2017	TF 系列	RZ4E	AWR6B45	变速器	TCCM	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚	1	2017	TF 系列	RZ4E	AWR6B45	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚	1	2017	TF 系列	RZ4E	AWR6B45	车身	仪表	√					
车辆年份	马来西亚	1	2017	TF 系列	RZ4E	AWR6B45	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚	1	2017	TF 系列	RZ4E	AWR6B45	车身	被动进入和启动系统(Push Type)	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚	1	2017	TF 系列	RZ4E	AWR6B45	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚	1	2017	TF 系列	RZ4E	AWR6B45	底盘	胎压监测系统	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚	1	2017	TF 系列	RZ4E	AWR6B45	底盘	ABS/ESC	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚	1	2017	FXFYGX 系列	6UZ1	ZF9S1310	发动机	6UZ1-TC (C/Rail NLT)	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚	1	2017	FXFYGX 系列	6UZ1	ZF9S1310	底盘	防抱死制动系统 6	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚	1	2017	FXFYGX 系列	6UZ1	ZF9S1310	信息	车速表控制装置(内部车速表)	√			√		
车辆年份	马来西亚	1	2017	FXFYGX 系列	6UZ1	ZF9S1310	信息	车速表控制装置(Stand-Alone)	√			√		
车辆年份	马来西亚	1	2017	UC 系列	4JJ1	AWR6B45	发动机	4JJ1	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚	1	2017	UC 系列	4JJ1	AWR6B45	变速器	自动变速器	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚	1	2017	UC 系列	4JJ1	AWR6B45	变速器	TCCM	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚	1	2017	UC 系列	4JJ1	AWR6B45	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚	1	2017	UC 系列	4JJ1	AWR6B45	车身	仪表	√					
车辆年份	马来西亚	1	2017	UC 系列	4JJ1	AWR6B45	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚	1	2017	UC 系列	4JJ1	AWR6B45	车身	被动进入和启动系统(Push Type)	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚	1	2017	UC 系列	4JJ1	AWR6B45	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚	1	2017	UC 系列	4JJ1	AWR6B45	底盘	ABS/ESC	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚	1	2017	UC 系列	4JJ1	AWR6B45	底盘	胎压监测系统	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚	1	2017	UC 系列	4JJ1	TB-50LS	发动机	4JJ1	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚	1	2017	UC 系列	4JJ1	TB-50LS	变速器	自动变速器	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚	1	2017	UC 系列	4JJ1	TB-50LS	变速器	TCCM	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚	1	2017	UC 系列	4JJ1	TB-50LS	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚	1	2017	UC 系列	4JJ1	TB-50LS	车身	仪表	√					
车辆年份	马来西亚	1	2017	UC 系列	4JJ1	TB-50LS	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚	1	2017	UC 系列	4JJ1	TB-50LS	车身	被动进入和启动系统(Push Type)	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚	1	2017	UC 系列	4JJ1	TB-50LS	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚	1	2017	UC 系列	4JJ1	TB-50LS	底盘	ABS/ESC	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚	1	2017	UC 系列	4JJ1	TB-50LS	底盘	胎压监测系统	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚	1	2017	UC 系列	4JJ1	MVL	发动机	4JJ1	√	√	√	√		

车辆年份	马来西亚	1	2017	UC 系列	4JJ1	MVL	变速器	TCCM	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚	1	2017	UC 系列	4JJ1	MVL	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚	1	2017	UC 系列	4JJ1	MVL	车身	仪表	√					
车辆年份	马来西亚	1	2017	UC 系列	4JJ1	MVL	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚	1	2017	UC 系列	4JJ1	MVL	车身	被动进入和启动系统(Push Type)	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚	1	2017	UC 系列	4JJ1	MVL	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚	1	2017	UC 系列	4JJ1	MVL	底盘	ABS/ESC	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚	1	2017	UC 系列	4JJ1	MVL	底盘	胎压监测系统	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚	1	2017	UC 系列	4JK1	TB-50LS	发动机	4JK1	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚	1	2017	UC 系列	4JK1	TB-50LS	变速器	自动变速器	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚	1	2017	UC 系列	4JK1	TB-50LS	变速器	TCCM	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚	1	2017	UC 系列	4JK1	TB-50LS	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚	1	2017	UC 系列	4JK1	TB-50LS	车身	仪表	√					
车辆年份	马来西亚	1	2017	UC 系列	4JK1	TB-50LS	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚	1	2017	UC 系列	4JK1	TB-50LS	车身	被动进入和启动系统(Push Type)	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚	1	2017	UC 系列	4JK1	TB-50LS	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚	1	2017	UC 系列	4JK1	TB-50LS	底盘	ABS/ESC	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚	1	2017	UC 系列	4JK1	TB-50LS	底盘	胎压监测系统	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚	1	2017	UC 系列	4JK1	MUA	发动机	4JK1	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚	1	2017	UC 系列	4JK1	MUA	变速器	TCCM	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚	1	2017	UC 系列	4JK1	MUA	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚	1	2017	UC 系列	4JK1	MUA	车身	仪表	√					
车辆年份	马来西亚	1	2017	UC 系列	4JK1	MUA	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚	1	2017	UC 系列	4JK1	MUA	车身	被动进入和启动系统(Push Type)	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚	1	2017	UC 系列	4JK1	MUA	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚	1	2017	UC 系列	4JK1	MUA	底盘	ABS/ESC	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚	1	2017	UC 系列	4JK1	MUA	底盘	胎压监测系统	√	√	√	√		
车辆年份	新加坡		2017	LT 系列	6HK1	MAL	发动机	6HK1	√	√	√	√		
车辆年份	新加坡		2017	LT 系列	6HK1	MAL	发动机	尿素SCR	√	√	√	√		
车辆年份	新加坡		2017	LT 系列	6HK1	MAL	底盘	防抱死制动系统 8		√	√	√		
车辆年份	新加坡		2017	LT 系列	6HK1	MAL	信息	MIMAMORI	√	√	√	√		
车辆年份	新加坡		2017	LT 系列	6HK1	MAL	信息	车速表控制装置(Stand-Alone)	√			√		
车辆年份	新加坡		2017	LT 系列	6HK1	MAL	信息	CAN 转换器 (FMS)	√	√	√	√		
车辆年份	新加坡		2017	LT 系列	6HK1	T310	发动机	6HK1	√	√	√	√		
车辆年份	新加坡		2017	LT 系列	6HK1	T310	发动机	尿素SCR	√	√	√	√		
车辆年份	新加坡		2017	LT 系列	6HK1	T310	变速器	T310 (Gen 5)	√	√	√	√		
车辆年份	新加坡		2017	LT 系列	6HK1	T310	底盘	防抱死制动系统 8		√	√	√		
车辆年份	新加坡		2017	LT 系列	6HK1	T310	信息	CAN转换器(缓速器)	√	√	√	√		
车辆年份	新加坡		2017	LT 系列	6HK1	T310	信息	MIMAMORI	√	√	√	√		
车辆年份	新加坡		2017	LT 系列	6HK1	T310	信息	车速表控制装置(Stand-Alone)	√			√		
车辆年份	新加坡		2017	LT 系列	6HK1	T310	信息	CAN 转换器 (FMS)	√	√	√	√		
车辆年份	越南	1	2017	N-系列	4HK1	MYY	发动机	4HK1-TC (C/Rail)	√	√	√	√		
车辆年份	越南	1	2017	N-系列	4HK1	MYY	车身	安全气囊管理系统(电装)	√	√	√	√		
车辆年份	越南	1	2017	N-系列	4HK1	MYY	底盘	防抱死制动系统	√	√	√	√		
车辆年份	越南	1	2017	N-系列	4HK1	MYY	底盘	ABS/ESC	√	√	√	√		
车辆年份	越南	1	2017	N-系列	4JJ1	MYY	发动机	4JJ1-TC (C/Rail)	√	√	√	√		
车辆年份	越南	1	2017	N-系列	4JJ1	MYY	车身	安全气囊管理系统(电装)	√	√	√	√		
车辆年份	越南	1	2017	N-系列	4JJ1	MYY	底盘	防抱死制动系统	√	√	√	√		
车辆年份	越南	1	2017	N-系列	4JJ1	MYY	底盘	ABS/ESC	√	√	√	√		
车辆年份	越南	1	2017	N-系列	4JH1	MSB	发动机	4JH1/4KH1	√	√	√	√		
车辆年份	越南	1	2017	N-系列	4JH1	MSB	车身	安全气囊管理系统(电装)	√	√	√	√		
车辆年份	越南	1	2017	N-系列	4JH1	MSB	底盘	防抱死制动系统	√	√	√	√		
车辆年份	越南	1	2017	N-系列	4JH1	MSB	底盘	ABS/ESC	√	√	√	√		

车辆年份	越南 1	2017	N-系列	4HV1	MYV	发动机	4HV1压缩天然气	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2017	N-系列	4HV1	MYV	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2017	F-系列	4HK1	MZZ	发动机	4HK1-TC (C/Rail)	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2017	TF 系列	4JJ1	MVL	发动机	4JJ1	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2017	TF 系列	4JJ1	MVL	变速器	TCCM	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2017	TF 系列	4JJ1	MVL	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2017	TF 系列	4JJ1	MVL	车身	仪表	√					
车辆年份	越南 1	2017	TF 系列	4JJ1	MVL	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2017	TF 系列	4JJ1	MVL	车身	被动进入和启动系统(Push Type)	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2017	TF 系列	4JJ1	MVL	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2017	TF 系列	4JJ1	MVL	底盘	胎压监测系统	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2017	TF 系列	4JJ1	MVL	底盘	ABS/ESC	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2017	TF 系列	4JJ1	AWR6B45	发动机	4JJ1	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2017	TF 系列	4JJ1	AWR6B45	变速器	自动变速器	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2017	TF 系列	4JJ1	AWR6B45	变速器	TCCM	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2017	TF 系列	4JJ1	AWR6B45	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2017	TF 系列	4JJ1	AWR6B45	车身	仪表	√					
车辆年份	越南 1	2017	TF 系列	4JJ1	AWR6B45	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2017	TF 系列	4JJ1	AWR6B45	车身	被动进入和启动系统(Push Type)	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2017	TF 系列	4JJ1	AWR6B45	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2017	TF 系列	4JJ1	AWR6B45	底盘	胎压监测系统	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2017	TF 系列	4JJ1	AWR6B45	底盘	ABS/ESC	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2017	TF 系列	4JJ1	TB-50LS	发动机	4JJ1	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2017	TF 系列	4JJ1	TB-50LS	变速器	自动变速器	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2017	TF 系列	4JJ1	TB-50LS	变速器	TCCM	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2017	TF 系列	4JJ1	TB-50LS	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2017	TF 系列	4JJ1	TB-50LS	车身	仪表	√					
车辆年份	越南 1	2017	TF 系列	4JJ1	TB-50LS	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2017	TF 系列	4JJ1	TB-50LS	车身	被动进入和启动系统(Push Type)	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2017	TF 系列	4JJ1	TB-50LS	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2017	TF 系列	4JJ1	TB-50LS	底盘	胎压监测系统	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2017	TF 系列	4JJ1	TB-50LS	底盘	ABS/ESC	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2017	TF 系列	4JJ1	MUX	发动机	4JJ1	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2017	TF 系列	4JJ1	MUX	变速器	TCCM	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2017	TF 系列	4JJ1	MUX	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2017	TF 系列	4JJ1	MUX	车身	仪表	√					
车辆年份	越南 1	2017	TF 系列	4JJ1	MUX	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2017	TF 系列	4JJ1	MUX	车身	被动进入和启动系统(Push Type)	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2017	TF 系列	4JJ1	MUX	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2017	TF 系列	4JJ1	MUX	底盘	胎压监测系统	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2017	TF 系列	4JJ1	MUX	底盘	ABS/ESC	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2017	TF 系列	4JK1	MUA	发动机	4JK1	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2017	TF 系列	4JK1	MUA	变速器	TCCM	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2017	TF 系列	4JK1	MUA	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2017	TF 系列	4JK1	MUA	车身	仪表	√					
车辆年份	越南 1	2017	TF 系列	4JK1	MUA	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2017	TF 系列	4JK1	MUA	车身	被动进入和启动系统(Push Type)	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2017	TF 系列	4JK1	MUA	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2017	TF 系列	4JK1	MUA	底盘	胎压监测系统	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2017	TF 系列	4JK1	MUA	底盘	ABS/ESC	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2017	TF 系列	4JK1	AY6	发动机	4JK1	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2017	TF 系列	4JK1	AY6	变速器	TCCM	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2017	TF 系列	4JK1	AY6	车身	防盗系统	√	√	√	√		

车辆年份	越南 1	2017	TF 系列	4JK1	AY6	车身	仪表	√					
车辆年份	越南 1	2017	TF 系列	4JK1	AY6	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2017	TF 系列	4JK1	AY6	车身	被动进入和启动系统(Push Type)	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2017	TF 系列	4JK1	AY6	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2017	TF 系列	4JK1	AY6	底盘	胎压监测系统	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2017	TF 系列	4JK1	AY6	底盘	ABS/ESC	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2017	TF 系列	4JK1	TB-50LS	发动机	4JK1	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2017	TF 系列	4JK1	TB-50LS	变速器	自动变速器	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2017	TF 系列	4JK1	TB-50LS	变速器	TCCM	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2017	TF 系列	4JK1	TB-50LS	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2017	TF 系列	4JK1	TB-50LS	车身	仪表	√					
车辆年份	越南 1	2017	TF 系列	4JK1	TB-50LS	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2017	TF 系列	4JK1	TB-50LS	车身	被动进入和启动系统(Push Type)	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2017	TF 系列	4JK1	TB-50LS	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2017	TF 系列	4JK1	TB-50LS	底盘	胎压监测系统	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2017	TF 系列	4JK1	TB-50LS	底盘	ABS/ESC	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2017	TF 系列	4JA1	MSG	车身	仪表	√					
车辆年份	越南 1	2017	TF 系列	4JA1	MSG	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2017	TF 系列	4JA1	MSG	车身	被动进入和启动系统(Push Type)	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2017	TF 系列	4JA1	MSG	底盘	胎压监测系统	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2017	TF 系列	4JA1	MSG	底盘	ABS/ESC	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2017	TF 系列	4JA1	MUA	车身	仪表	√					
车辆年份	越南 1	2017	TF 系列	4JA1	MUA	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2017	TF 系列	4JA1	MUA	车身	被动进入和启动系统(Push Type)	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2017	TF 系列	4JA1	MUA	底盘	胎压监测系统	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2017	TF 系列	4JA1	MUA	底盘	ABS/ESC	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2017	TF 系列	R24E	MVL	发动机	R24E	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2017	TF 系列	R24E	MVL	变速器	TCCM	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2017	TF 系列	R24E	MVL	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2017	TF 系列	R24E	MVL	车身	仪表	√					
车辆年份	越南 1	2017	TF 系列	R24E	MVL	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2017	TF 系列	R24E	MVL	车身	被动进入和启动系统(Push Type)	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2017	TF 系列	R24E	MVL	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2017	TF 系列	R24E	MVL	底盘	胎压监测系统	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2017	TF 系列	R24E	MVL	底盘	ABS/ESC	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2017	TF 系列	R24E	AWR6B45	发动机	R24E	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2017	TF 系列	R24E	AWR6B45	变速器	自动变速器	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2017	TF 系列	R24E	AWR6B45	变速器	TCCM	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2017	TF 系列	R24E	AWR6B45	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2017	TF 系列	R24E	AWR6B45	车身	仪表	√					
车辆年份	越南 1	2017	TF 系列	R24E	AWR6B45	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2017	TF 系列	R24E	AWR6B45	车身	被动进入和启动系统(Push Type)	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2017	TF 系列	R24E	AWR6B45	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2017	TF 系列	R24E	AWR6B45	底盘	胎压监测系统	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2017	TF 系列	R24E	AWR6B45	底盘	ABS/ESC	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2017	F&G 系列	6HK1	MZW	发动机	6HK1-TC (C/Rail)	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2017	F&G 系列	6HK1	MZW	信息	车速表控制装置	√			√		
车辆年份	越南 1	2017	F&G 系列	6HK1	MZW	信息	车速表控制装置(Stand-Alone)	√			√		
车辆年份	越南 1	2017	F&G 系列	6HK1	Fuller ES11109	发动机	6HK1-TC (C/Rail)	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2017	F&G 系列	6HK1	Fuller ES11109	信息	车速表控制装置	√			√		
车辆年份	越南 1	2017	F&G 系列	6HK1	Fuller ES11109	信息	车速表控制装置(Stand-Alone)	√			√		
车辆年份	越南 1	2017	UC 系列	4JJ1	AWR6B45	发动机	4JJ1	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2017	UC 系列	4JJ1	AWR6B45	变速器	自动变速器	√	√	√	√		

车辆年份	越南 1	2017	UC 系列	4JJ1	AWR6B45	变速器	TCCM	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2017	UC 系列	4JJ1	AWR6B45	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2017	UC 系列	4JJ1	AWR6B45	车身	仪表	√					
车辆年份	越南 1	2017	UC 系列	4JJ1	AWR6B45	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2017	UC 系列	4JJ1	AWR6B45	车身	被动进入和启动系统(Push Type)	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2017	UC 系列	4JJ1	AWR6B45	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2017	UC 系列	4JJ1	AWR6B45	底盘	ABS/ESC	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2017	UC 系列	4JJ1	AWR6B45	底盘	胎压监测系统	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2017	UC 系列	4JJ1	TB-50LS	发动机	4JJ1	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2017	UC 系列	4JJ1	TB-50LS	变速器	自动变速器	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2017	UC 系列	4JJ1	TB-50LS	变速器	TCCM	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2017	UC 系列	4JJ1	TB-50LS	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2017	UC 系列	4JJ1	TB-50LS	车身	仪表	√					
车辆年份	越南 1	2017	UC 系列	4JJ1	TB-50LS	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2017	UC 系列	4JJ1	TB-50LS	车身	被动进入和启动系统(Push Type)	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2017	UC 系列	4JJ1	TB-50LS	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2017	UC 系列	4JJ1	TB-50LS	底盘	ABS/ESC	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2017	UC 系列	4JJ1	TB-50LS	底盘	胎压监测系统	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2017	UC 系列	4JJ1	MVL	发动机	4JJ1	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2017	UC 系列	4JJ1	MVL	变速器	TCCM	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2017	UC 系列	4JJ1	MVL	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2017	UC 系列	4JJ1	MVL	车身	仪表	√					
车辆年份	越南 1	2017	UC 系列	4JJ1	MVL	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2017	UC 系列	4JJ1	MVL	车身	被动进入和启动系统(Push Type)	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2017	UC 系列	4JJ1	MVL	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2017	UC 系列	4JJ1	MVL	底盘	ABS/ESC	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2017	UC 系列	4JJ1	MVL	底盘	胎压监测系统	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2017	UC 系列	4JK1	TB-50LS	发动机	4JK1	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2017	UC 系列	4JK1	TB-50LS	变速器	自动变速器	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2017	UC 系列	4JK1	TB-50LS	变速器	TCCM	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2017	UC 系列	4JK1	TB-50LS	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2017	UC 系列	4JK1	TB-50LS	车身	仪表	√					
车辆年份	越南 1	2017	UC 系列	4JK1	TB-50LS	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2017	UC 系列	4JK1	TB-50LS	车身	被动进入和启动系统(Push Type)	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2017	UC 系列	4JK1	TB-50LS	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2017	UC 系列	4JK1	TB-50LS	底盘	ABS/ESC	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2017	UC 系列	4JK1	TB-50LS	底盘	胎压监测系统	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2017	UC 系列	4JK1	MUA	发动机	4JK1	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2017	UC 系列	4JK1	MUA	变速器	TCCM	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2017	UC 系列	4JK1	MUA	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2017	UC 系列	4JK1	MUA	车身	仪表	√					
车辆年份	越南 1	2017	UC 系列	4JK1	MUA	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2017	UC 系列	4JK1	MUA	车身	被动进入和启动系统(Push Type)	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2017	UC 系列	4JK1	MUA	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2017	UC 系列	4JK1	MUA	底盘	ABS/ESC	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2017	UC 系列	4JK1	MUA	底盘	胎压监测系统	√	√	√	√		
车辆年份	中国 2	2016	N-系列	4HK1	MLD	发动机	4HK1-TC	√	√	√	√		
车辆年份	中国 2	2016	N-系列	4KH1	MSB	发动机	4KH1	√	√	√	√		
车辆年份	中国 2	2016	F-系列	4HK1	MLD	发动机	4HK1-TC	√	√	√	√		
车辆年份	中国 2	2016	F-系列	6HK1	MLD	发动机	6HK1-TC	√	√	√	√		
车辆年份	中国 2	2016	F-系列	6HK1	FAST9JS119GA	发动机	6HK1-TC	√	√	√	√		
车辆年份	中国 2	2016	C&E 系列	6WG1	MJT	发动机	6WG1	√	√	√	√		
车辆年份	中国 2	2016	C&E 系列	6WG1	MIT	车身	安全气囊管理系统(电装)	√	√	√	√		

车辆年份	中国 2	2016	C&E 系列	6WG1	MJT	底盘	防抱死制动系统 6	√	√	√	√		
车辆年份	中国 2	2016	C&E 系列	6WG1	MJT	信息	MIMAMORI	√	√	√	√		
车辆年份	中国 2	2016	C&E 系列	6WG1	MJT	信息	CAN 转换器 (FMS)	√	√	√	√		
车辆年份	中国 2	2016	C&E 系列	6WG1	MJX16 CN2	发动机	6WG1	√	√	√	√		
车辆年份	中国 2	2016	C&E 系列	6WG1	MJX16 CN2	车身	安全气囊管理系统 (电装)	√	√	√	√		
车辆年份	中国 2	2016	C&E 系列	6WG1	MJX16 CN2	底盘	防抱死制动系统 6	√	√	√	√		
车辆年份	中国 2	2016	C&E 系列	6WG1	MJX16 CN2	信息	MIMAMORI	√	√	√	√		
车辆年份	中国 2	2016	C&E 系列	6WG1	MJX16 CN2	信息	CAN 转换器 (FMS)	√	√	√	√		
车辆年份	日本	2016	GIGA	6UV1 压缩天然气	MJT	发动机	6UV1压缩天然气	√	√	√	√		
车辆年份	日本	2016	GIGA	6UV1 压缩天然气	MJT	发动机	怠速停止 (MIMAMORI)	√			√		
车辆年份	日本	2016	GIGA	6UV1 压缩天然气	MJT	车身	仪表	√					
车辆年份	日本	2016	GIGA	6UV1 压缩天然气	MJT	车身	安全气囊管理系统 (电装)	√	√	√	√		
车辆年份	日本	2016	GIGA	6UV1 压缩天然气	MJT	车身	VAT	√	√	√	√		
车辆年份	日本	2016	GIGA	6UV1 压缩天然气	MJT	车身	相机 (VAT)	√					
车辆年份	日本	2016	GIGA	6UV1 压缩天然气	MJT	车身	雷达 (VAT)	√					
车辆年份	日本	2016	GIGA	6UV1 压缩天然气	MJT	车身	车辆控制模块	√	√	√			
车辆年份	日本	2016	GIGA	6UV1 压缩天然气	MJT	底盘	空气悬挂	√	√	√	√		
车辆年份	日本	2016	GIGA	6UV1 压缩天然气	MJT	底盘	EBS (Knorr)	√	√	√	√		
车辆年份	日本	2016	GIGA	6UV1 压缩天然气	MJT	信息	DTU	√	√	√	√		
车辆年份	日本	2016	GIGA	6UV1 压缩天然气	MJT	信息	车速表控制装置 (Stand-Alone)	√			√		
车辆年份	日本	2016	GIGA	6UV1 压缩天然气	MJT	信息	车速表控制装置	√			√		
车辆年份	日本	2016	GIGA	6UV1 压缩天然气	MJT	信息	MIMAMORI	√	√	√	√		
车辆年份	日本	2016	GIGA	6UV1 压缩天然气	Smoother-Gx (MEB9)	发动机	怠速停止 (MIMAMORI)	√			√		
车辆年份	日本	2016	GIGA	6UV1 压缩天然气	Smoother-Gx (MEB9)	发动机	6UV1压缩天然气	√	√	√	√		
车辆年份	日本	2016	GIGA	6UV1 压缩天然气	Smoother-Gx (MEB9)	变速器	Smoother-Gx (MEB9)	√	√	√	√		
车辆年份	日本	2016	GIGA	6UV1 压缩天然气	Smoother-Gx (MEB9)	车身	仪表	√					
车辆年份	日本	2016	GIGA	6UV1 压缩天然气	Smoother-Gx (MEB9)	车身	安全气囊管理系统 (电装)	√	√	√	√		
车辆年份	日本	2016	GIGA	6UV1 压缩天然气	Smoother-Gx (MEB9)	车身	VAT	√	√	√	√		
车辆年份	日本	2016	GIGA	6UV1 压缩天然气	Smoother-Gx (MEB9)	车身	相机 (VAT)	√					
车辆年份	日本	2016	GIGA	6UV1 压缩天然气	Smoother-Gx (MEB9)	车身	雷达 (VAT)	√					
车辆年份	日本	2016	GIGA	6UV1 压缩天然气	Smoother-Gx (MEB9)	车身	车辆控制模块	√	√	√			
车辆年份	日本	2016	GIGA	6UV1 压缩天然气	Smoother-Gx (MEB9)	底盘	空气悬挂	√	√	√	√		
车辆年份	日本	2016	GIGA	6UV1 压缩天然气	Smoother-Gx (MEB9)	底盘	EBS (Knorr)	√	√	√	√		
车辆年份	日本	2016	GIGA	6UV1 压缩天然气	Smoother-Gx (MEB9)	信息	DTU	√	√	√	√		
车辆年份	日本	2016	GIGA	6UV1 压缩天然气	Smoother-Gx (MEB9)	信息	车速表控制装置 (Stand-Alone)	√			√		
车辆年份	日本	2016	GIGA	6UV1 压缩天然气	Smoother-Gx (MEB9)	信息	车速表控制装置	√			√		
车辆年份	日本	2016	GIGA	6UV1 压缩天然气	Smoother-Gx (MEB9)	信息	MIMAMORI	√	√	√	√		
车辆年份	日本	2016	ERGA	6HK1	EATON AMT	发动机	6HK1	√	√	√	√		
车辆年份	日本	2016	ERGA	6HK1	EATON AMT	发动机	怠速停止	√	√	√	√		
车辆年份	日本	2016	ERGA	6HK1	EATON AMT	发动机	尿素SCR	√	√	√	√		
车辆年份	日本	2016	ERGA	6HK1	EATON AMT	底盘	防抱死制动系统 6	√	√	√	√		
车辆年份	日本	2016	ERGA	6HK1	EATON AMT	底盘	ANBH	√	√	√	√		
车辆年份	日本	2016	ERGA	6HK1	EATON AMT	底盘	转弯灯控制 (ISS&HSA)	√	√	√			
车辆年份	日本	2016	ERGA	6HK1	EATON AMT	信息	MIMAMORI	√	√	√	√		
车辆年份	日本	2016	SKW477	6UZ1	3000SP	发动机	6UZ1-TC	√	√	√	√		
车辆年份	日本	2016	SKW477	6UZ1	3000SP	变速器	Allison 3000 (Gen 5)	√	√	√	√		
车辆年份	日本	2016	SKW477	6UZ1	3000SP	底盘	防抱死制动系统 6	√	√	√	√		
车辆年份	日本	2016	SKW477	6UZ1	3000SP	信息	诊断监测系统	√	√	√	√		
车辆年份	日本	2016	SKW477	6UZ1	3000SP	信息	车速表控制装置	√			√		
车辆年份	日本	2016	SKW477	6UZ1	MAL	发动机	6UZ1-TC	√	√	√	√		
车辆年份	日本	2016	SKW477	6UZ1	MAL	底盘	防抱死制动系统 6	√	√	√	√		
车辆年份	日本	2016	SKW477	6UZ1	MAL	信息	诊断监测系统	√	√	√	√		
车辆年份	日本	2016	SKW477	6UZ1	MAL	信息	车速表控制装置	√			√		

车辆年份	日本	2016	ERGA Mio	4HK1	AMT	发动机	4HK1	√	√	√	√		
车辆年份	日本	2016	ERGA Mio	4HK1	AMT	发动机	Ecostop	√	√	√			
车辆年份	日本	2016	ERGA Mio	4HK1	AMT	变速器	自动变速器	√	√	√	√		
车辆年份	日本	2016	ERGA Mio	4HK1	AMT	车身	门控	√	√	√	√		
车辆年份	日本	2016	ERGA Mio	4HK1	AMT	底盘	防抱死制动系统 8		√	√	√		
车辆年份	日本	2016	ERGA Mio	4HK1	AMT	底盘	空气悬挂 Kneeling	√		√	√		
车辆年份	日本	2016	ERGA Mio	4HK1	AMT	信息	MIMAMORI	√	√	√	√		
车辆年份	日本	2016	ERGA Mio	4HK1	AMT	信息	DTU	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚 1	2016	TF 系列	4JA1	MSG	车身	仪表	√					
车辆年份	马来西亚 1	2016	TF 系列	4JA1	MSG	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚 1	2016	TF 系列	4JA1	MSG	底盘	ABS/ESC	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚 1	2016	TF 系列	4JA1	MUA	车身	仪表	√					
车辆年份	马来西亚 1	2016	TF 系列	4JA1	MUA	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚 1	2016	TF 系列	4JA1	MUA	底盘	ABS/ESC	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚 1	2016	TF 系列	4JJ1	MUX	发动机	4JJ1	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚 1	2016	TF 系列	4JJ1	MUX	变速器	TCCM	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚 1	2016	TF 系列	4JJ1	MUX	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚 1	2016	TF 系列	4JJ1	MUX	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚 1	2016	TF 系列	4JJ1	MUX	车身	仪表	√					
车辆年份	马来西亚 1	2016	TF 系列	4JJ1	MUX	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚 1	2016	TF 系列	4JJ1	MUX	底盘	ABS/ESC	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚 1	2016	TF 系列	4JJ1	TB-50LS	发动机	4JJ1	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚 1	2016	TF 系列	4JJ1	TB-50LS	变速器	自动变速器	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚 1	2016	TF 系列	4JJ1	TB-50LS	变速器	TCCM	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚 1	2016	TF 系列	4JJ1	TB-50LS	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚 1	2016	TF 系列	4JJ1	TB-50LS	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚 1	2016	TF 系列	4JJ1	TB-50LS	车身	仪表	√					
车辆年份	马来西亚 1	2016	TF 系列	4JJ1	TB-50LS	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚 1	2016	TF 系列	4JK1	MUA	发动机	ABS/ESC	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚 1	2016	TF 系列	4JK1	MUA	变速器	TCCM	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚 1	2016	TF 系列	4JK1	MUA	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚 1	2016	TF 系列	4JK1	MUA	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚 1	2016	TF 系列	4JK1	MUA	车身	仪表	√					
车辆年份	马来西亚 1	2016	TF 系列	4JK1	MUA	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚 1	2016	TF 系列	4JK1	MUA	底盘	ABS/ESC	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚 1	2016	TF 系列	4JK1	TB-50LS	发动机	4JK1	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚 1	2016	TF 系列	4JK1	TB-50LS	变速器	自动变速器	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚 1	2016	TF 系列	4JK1	TB-50LS	变速器	TCCM	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚 1	2016	TF 系列	4JK1	TB-50LS	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚 1	2016	TF 系列	4JK1	TB-50LS	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚 1	2016	TF 系列	4JK1	TB-50LS	车身	仪表	√					
车辆年份	马来西亚 1	2016	TF 系列	4JK1	TB-50LS	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚 1	2016	TF 系列	4JK1	TB-50LS	底盘	ABS/ESC	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚 1	2016	UC 系列	4JJ1	MUX	发动机	4JJ1	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚 1	2016	UC 系列	4JJ1	MUX	变速器	TCCM	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚 1	2016	UC 系列	4JJ1	MUX	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚 1	2016	UC 系列	4JJ1	MUX	车身	仪表	√					
车辆年份	马来西亚 1	2016	UC 系列	4JJ1	MUX	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚 1	2016	UC 系列	4JJ1	MUX	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚 1	2016	UC 系列	4JJ1	MUX	车身	被动进入和启动系统(Push Type)	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚 1	2016	UC 系列	4JJ1	MUX	底盘	ABS/ESC	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚 1	2016	UC 系列	4JJ1	TB50-LS	发动机	4JJ1	√	√	√	√		

车辆年份	马来西亚	1	2016	UC 系列	4JJ1	TB50-LS	变速器	自动变速器	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚	1	2016	UC 系列	4JJ1	TB50-LS	变速器	TCCM	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚	1	2016	UC 系列	4JJ1	TB50-LS	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚	1	2016	UC 系列	4JJ1	TB50-LS	车身	仪表	√					
车辆年份	马来西亚	1	2016	UC 系列	4JJ1	TB50-LS	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚	1	2016	UC 系列	4JJ1	TB50-LS	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚	1	2016	UC 系列	4JJ1	TB50-LS	车身	被动进入和启动系统(Push Type)	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚	1	2016	UC 系列	4JJ1	TB50-LS	底盘	ABS/ESC	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚	1	2016	UC 系列	4JK1	MUA	发动机	4JK1	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚	1	2016	UC 系列	4JK1	MUA	变速器	TCCM	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚	1	2016	UC 系列	4JK1	MUA	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚	1	2016	UC 系列	4JK1	MUA	车身	仪表	√					
车辆年份	马来西亚	1	2016	UC 系列	4JK1	MUA	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚	1	2016	UC 系列	4JK1	MUA	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚	1	2016	UC 系列	4JK1	MUA	车身	被动进入和启动系统(Push Type)	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚	1	2016	UC 系列	4JK1	MUA	底盘	ABS/ESC	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚	1	2016	UC 系列	4JK1	TB50-LS	发动机	4JK1	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚	1	2016	UC 系列	4JK1	TB50-LS	变速器	自动变速器	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚	1	2016	UC 系列	4JK1	TB50-LS	变速器	TCCM	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚	1	2016	UC 系列	4JK1	TB50-LS	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚	1	2016	UC 系列	4JK1	TB50-LS	车身	仪表	√					
车辆年份	马来西亚	1	2016	UC 系列	4JK1	TB50-LS	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚	1	2016	UC 系列	4JK1	TB50-LS	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚	1	2016	UC 系列	4JK1	TB50-LS	车身	被动进入和启动系统(Push Type)	√	√	√	√		
车辆年份	马来西亚	1	2016	UC 系列	4JK1	TB50-LS	底盘	ABS/ESC	√	√	√	√		
车辆年份	新加坡		2016	C&E 系列	6WG1	MJT	发动机	6WG1	√	√	√	√		
车辆年份	新加坡		2016	C&E 系列	6WG1	MJT	底盘	防抱死制动系统 6	√	√	√	√		
车辆年份	新加坡		2016	C&E 系列	6WG1	MJT	底盘	空气悬挂	√	√	√	√		
车辆年份	新加坡		2016	C&E 系列	6WG1	MJT	信息	MTMAMORI	√	√	√	√		
车辆年份	中国台湾	2	2016	N-系列	4HK1	Smoother (MZZ)	发动机	4HK1-TC (C/Rail)	√	√	√	√		
车辆年份	中国台湾	2	2016	N-系列	4HK1	Smoother (MZZ)	变速器	Smoother-Ex	√	√	√	√		
车辆年份	中国台湾	2	2016	N-系列	4HK1	Smoother (MZZ)	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆年份	中国台湾	2	2016	N-系列	4HK1	Smoother (MZZ)	车身	安全气囊管理系统(电装)	√	√	√	√		
车辆年份	中国台湾	2	2016	N-系列	4HK1	Smoother (MZZ)	底盘	ABS/ESC	√	√	√	√		
车辆年份	中国台湾	2	2016	N-系列	4HK1	Smoother (MZZ)	底盘	防抱死制动系统	√	√	√	√		
车辆年份	中国台湾	2	2016	N-系列	4HK1	MYY	发动机	4HK1-TC (C/Rail)	√	√	√	√		
车辆年份	中国台湾	2	2016	N-系列	4HK1	MYY	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆年份	中国台湾	2	2016	N-系列	4HK1	MYY	车身	安全气囊管理系统(电装)	√	√	√	√		
车辆年份	中国台湾	2	2016	N-系列	4HK1	MYY	底盘	ABS/ESC	√	√	√	√		
车辆年份	中国台湾	2	2016	N-系列	4HK1	MYY	底盘	防抱死制动系统	√	√	√	√		
车辆年份	中国台湾	2	2016	N-系列	4HK1	MZZ	发动机	4HK1-TC (C/Rail)	√	√	√	√		
车辆年份	中国台湾	2	2016	N-系列	4HK1	MZZ	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆年份	中国台湾	2	2016	N-系列	4HK1	MZZ	车身	安全气囊管理系统(电装)	√	√	√	√		
车辆年份	中国台湾	2	2016	N-系列	4HK1	MZZ	底盘	ABS/ESC	√	√	√	√		
车辆年份	中国台湾	2	2016	N-系列	4HK1	MZZ	底盘	防抱死制动系统	√	√	√	√		
车辆年份	中国台湾	2	2016	N-系列	4JJ1	Smoother (MYY)	发动机	4JJ1-TC (C/Rail)	√	√	√	√		
车辆年份	中国台湾	2	2016	N-系列	4JJ1	Smoother (MYY)	变速器	Smoother-Ex	√	√	√	√		
车辆年份	中国台湾	2	2016	N-系列	4JJ1	Smoother (MYY)	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆年份	中国台湾	2	2016	N-系列	4JJ1	Smoother (MYY)	车身	安全气囊管理系统(电装)	√	√	√	√		
车辆年份	中国台湾	2	2016	N-系列	4JJ1	Smoother (MYY)	底盘	ABS/ESC	√	√	√	√		
车辆年份	中国台湾	2	2016	N-系列	4JJ1	Smoother (MYY)	底盘	防抱死制动系统	√	√	√	√		
车辆年份	中国台湾	2	2016	N-系列	4JJ1	MYY	发动机	4JJ1-TC (C/Rail)	√	√	√	√		
车辆年份	中国台湾	2	2016	N-系列	4JJ1	MYY	车身	防盗系统	√	√	√	√		

车辆年份	中国台湾 2	2016	N-系列	4JJ1	MYV	车身	安全气囊管理系统(电装)	√	√	√	√		
车辆年份	中国台湾 2	2016	N-系列	4JJ1	MYV	底盘	ABS/ESC	√	√	√	√		
车辆年份	中国台湾 2	2016	N-系列	4JJ1	MYV	底盘	防抱死制动系统	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2016	UC 系列	4JJ1	MUX	发动机	4JJ1	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2016	UC 系列	4JJ1	MUX	变速器	TCCM	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2016	UC 系列	4JJ1	MUX	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2016	UC 系列	4JJ1	MUX	车身	仪表	√					
车辆年份	越南 1	2016	UC 系列	4JJ1	MUX	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2016	UC 系列	4JJ1	MUX	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2016	UC 系列	4JJ1	MUX	车身	被动进入和启动系统(Push Type)	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2016	UC 系列	4JJ1	MUX	底盘	ABS/ESC	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2016	UC 系列	4JJ1	TB50-LS	发动机	4JJ1	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2016	UC 系列	4JJ1	TB50-LS	变速器	自动变速器	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2016	UC 系列	4JJ1	TB50-LS	变速器	TCCM	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2016	UC 系列	4JJ1	TB50-LS	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2016	UC 系列	4JJ1	TB50-LS	车身	仪表	√					
车辆年份	越南 1	2016	UC 系列	4JJ1	TB50-LS	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2016	UC 系列	4JJ1	TB50-LS	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2016	UC 系列	4JJ1	TB50-LS	车身	被动进入和启动系统(Push Type)	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2016	UC 系列	4JJ1	TB50-LS	底盘	ABS/ESC	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2016	UC 系列	4JK1	MUA	发动机	4JK1	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2016	UC 系列	4JK1	MUA	变速器	TCCM	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2016	UC 系列	4JK1	MUA	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2016	UC 系列	4JK1	MUA	车身	仪表	√					
车辆年份	越南 1	2016	UC 系列	4JK1	MUA	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2016	UC 系列	4JK1	MUA	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2016	UC 系列	4JK1	MUA	车身	被动进入和启动系统(Push Type)	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2016	UC 系列	4JK1	MUA	底盘	ABS/ESC	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2016	UC 系列	4JK1	TB50-LS	发动机	4JK1	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2016	UC 系列	4JK1	TB50-LS	变速器	自动变速器	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2016	UC 系列	4JK1	TB50-LS	变速器	TCCM	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2016	UC 系列	4JK1	TB50-LS	车身	防盗系统	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2016	UC 系列	4JK1	TB50-LS	车身	仪表	√					
车辆年份	越南 1	2016	UC 系列	4JK1	TB50-LS	车身	辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2016	UC 系列	4JK1	TB50-LS	车身	车身控制模块	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2016	UC 系列	4JK1	TB50-LS	车身	被动进入和启动系统(Push Type)	√	√	√	√		
车辆年份	越南 1	2016	UC 系列	4JK1	TB50-LS	底盘	ABS/ESC	√	√	√	√		
车辆年份		2015	TF/UC 系列			发动机控制模块	2.4L LG1 Euro 3	√	√	√	√		
车辆年份		2015	TF/UC 系列			发动机控制模块	2.5L 4JK1-TC(德尔福)	√	√	√	√		
车辆年份		2015	TF/UC 系列			发动机控制模块	2.5L 4JK1-TC (Transtron)	√	√	√	√		
车辆年份		2015	TF/UC 系列			发动机控制模块	3.0L 4JJ1-TC(德尔福)	√	√	√	√		
车辆年份		2015	TF/UC 系列			发动机控制模块	3.0L 4JJ1-TC (Transtron)	√	√	√	√		
车辆年份		2015	TF/UC 系列			发动机控制模块	V6 发动机	√	√	√	√		
车辆年份		2015	TF/UC 系列			变速箱控制模块	AW30-40LE	√	√	√	√		
车辆年份		2015	TF/UC 系列			变速箱控制模块	JR405E		√	√	√		
车辆年份		2015	TF/UC 系列			变速箱控制模块	自动变速器	√	√	√	√		
车辆年份		2015	TF/UC 系列				防抱死制动系统	√	√	√	√		
车辆年份		2015	TF/UC 系列				辅助充气约束系统	√	√	√	√		
车辆年份		2015	TF/UC 系列				动力系统接口模块	√	√	√	√		
车辆年份		2015	TF/UC 系列				IMMO(防盗器(2.4L LG1 Euro 3))	√	√	√	√		
车辆年份		2015	TF/UC 系列				IMMO(防盗器(德尔福))	√	√	√	√		
车辆年份		2015	TF/UC 系列				IMMO(防盗器(Transtron))	√	√	√	√		
车辆年份		2015	TF/UC 系列				IMMO(防盗器(V6 引擎))	√	√	√	√		

车辆年份		2014	TF/UC 系列			发动机控制模块	2.4L LG1 Euro 3	✓	✓	✓	✓		
车辆年份		2014	TF/UC 系列			发动机控制模块	2.5L 4JK1-TC(德尔福)	✓	✓	✓	✓		
车辆年份		2014	TF/UC 系列			发动机控制模块	2.5L 4JK1-TC (Transtro	✓	✓	✓	✓		
车辆年份		2014	TF/UC 系列			发动机控制模块	3.0L 4JJ1-TC(德尔福)	✓	✓	✓	✓		
车辆年份		2014	TF/UC 系列			发动机控制模块	3.0L 4JJ1-TC (Transtro	✓	✓	✓	✓		
车辆年份		2014	TF/UC 系列			发动机控制模块	V6 发动机	✓	✓	✓	✓		
车辆年份		2014	TF/UC 系列			变速箱控制模块	AW30-40LE	✓	✓	✓	✓		
车辆年份		2014	TF/UC 系列			变速箱控制模块	JR405E		✓	✓	✓		
车辆年份		2014	TF/UC 系列			变速箱控制模块	自动变速器	✓	✓	✓	✓		
车辆年份		2014	TF/UC 系列				防抱死制动系统	✓	✓	✓	✓		
车辆年份		2014	TF/UC 系列				辅助充气约束系统	✓	✓	✓	✓		
车辆年份		2014	TF/UC 系列				动力系统接口模块	✓	✓	✓	✓		
车辆年份		2014	TF/UC 系列				IMMO(防盗器(2.4L LG1 Euro 3))	✓	✓	✓	✓		
车辆年份		2014	TF/UC 系列				IMMO(防盗器(德尔福))	✓	✓	✓	✓		
车辆年份		2014	TF/UC 系列				IMMO(防盗器(Transtro	✓	✓	✓	✓		
车辆年份		2014	TF/UC 系列				IMMO(防盗器(V6 引擎))	✓	✓	✓	✓		
车辆年份		2013	TF/UC 系列			发动机控制模块	2.4L LG1 Euro 3	✓	✓	✓	✓		
车辆年份		2013	TF/UC 系列			发动机控制模块	2.5L 4JK1-TC(德尔福)	✓	✓	✓	✓		
车辆年份		2013	TF/UC 系列			发动机控制模块	2.5L 4JK1-TC (Transtro	✓	✓	✓	✓		
车辆年份		2013	TF/UC 系列			发动机控制模块	3.0L 4JJ1-TC(德尔福)	✓	✓	✓	✓		
车辆年份		2013	TF/UC 系列			发动机控制模块	3.0L 4JJ1-TC (Transtro	✓	✓	✓	✓		
车辆年份		2013	TF/UC 系列			发动机控制模块	V6 发动机	✓	✓	✓	✓		
车辆年份		2013	TF/UC 系列			变速箱控制模块	AW30-40LE	✓	✓	✓	✓		
车辆年份		2013	TF/UC 系列			变速箱控制模块	JR405E		✓	✓	✓		
车辆年份		2013	TF/UC 系列			变速箱控制模块	自动变速器	✓	✓	✓	✓		
车辆年份		2013	TF/UC 系列				防抱死制动系统	✓	✓	✓	✓		
车辆年份		2013	TF/UC 系列				辅助充气约束系统	✓	✓	✓	✓		
车辆年份		2013	TF/UC 系列				动力系统接口模块	✓	✓	✓	✓		
车辆年份		2013	TF/UC 系列				IMMO(防盗器(2.4L LG1 Euro 3))	✓	✓	✓	✓		
车辆年份		2013	TF/UC 系列				IMMO(防盗器(德尔福))	✓	✓	✓	✓		
车辆年份		2013	TF/UC 系列				IMMO(防盗器(Transtro	✓	✓	✓	✓		
车辆年份		2013	TF/UC 系列				IMMO(防盗器(V6 引擎))	✓	✓	✓	✓		
车辆年份		2012	N 系列 卡车			发动机控制模块	4HK1-TC (C/Rail)	✓	✓	✓	✓	✓	
车辆年份		2012	N 系列 卡车			发动机控制模块	4HK1-TC (C/Rail_NLT)		✓	✓	✓	✓	SP0012, SP0013, SP0014, SP0015, SP0025, SP0026, SP0027
车辆年份		2012	N 系列 卡车			发动机控制模块	4JJ1-TC (C/Rail)	✓	✓	✓	✓	✓	
车辆年份		2012	N 系列 卡车			发动机控制模块	4JJ1-TC (C/Rail_NLT)		✓	✓	✓	✓	SP0012, SP0013, SP0014, SP0015, SP0025, SP0026, SP0027
车辆年份		2012	N 系列 卡车			发动机控制模块	4HV1 (压缩天然气)		✓	✓	✓	✓	SP0008, SP0009, SP0010, SP0011
车辆年份		2012	N 系列 卡车			发动机控制模块	4HK1/4JJ1 (C/Rail Euro2)		✓	✓	✓	✓	SP0012, SP0013, SP0014, SP0015
车辆年份		2012	N 系列 卡车			发动机控制模块	4HK1/4JJ1 (C/Rail Euro3)		✓	✓	✓	✓	SP0012, SP0013, SP0014, SP0015
车辆年份		2012	N 系列 卡车			发动机控制模块	4JH1-TC 博世		✓	✓	✓	✓	SP0012, SP0013, SP0014, SP0015, SP0025, SP0026, SP0027
车辆年份		2012	N 系列 卡车			发动机控制模块	怠速停止 (BCM)				✓		SP0031, SP0032, SP0033, SP0034
车辆年份		2012	N 系列 卡车			发动机控制模块	混合系统		✓	✓	✓		SP0035
车辆年份		2012	N 系列 卡车			变速箱控制模块	A460		✓	✓	✓	✓	
车辆年份		2012	N 系列 卡车			变速箱控制模块	Smoother/Smoother-Ex		✓	✓	✓		SP0006, SP0028, SP0029, SP0030
车辆年份		2012	N 系列 卡车				防抱死制动系统		✓	✓	✓		
车辆年份		2012	N 系列 卡车				辅助充气约束系统		✓	✓	✓		
车辆年份		2012	N 系列 卡车				车身控制模块		✓	✓	✓	✓	SP0036, SP0037, SP0038, SP0039, SP0040, SP0041, SP0042, SP0043, SP0044
车辆年份		2012	N 系列 卡车				防盗器	✓	✓	✓	✓		SP0005
车辆年份		2012	N 系列 卡车				信息系统		✓	✓	✓		

车辆年份		2012	F&G 系列 卡车			发动机控制模块	4HK1-TC (C/Rail)	✓	✓	✓	✓	✓	
车辆年份		2012	F&G 系列 卡车			发动机控制模块	6HK1-TC (C/Rail)	✓	✓	✓	✓	✓	
车辆年份		2012	F&G 系列 卡车			发动机控制模块	6UZ1-TC (C/Rail)	✓	✓	✓	✓	✓	
车辆年份		2012	F&G 系列 卡车			发动机控制模块	4HK1-TC (C/Rail_NLT)		✓	✓	✓	✓	SP0012, SP0013, SP0014, SP0015, SP0025, SP0026, SP0027
车辆年份		2012	F&G 系列 卡车			发动机控制模块	4HK1/6HK1 (C/Rail Euro2)		✓	✓	✓	✓	SP0012, SP0013, SP0014, SP0015
车辆年份		2012	F&G 系列 卡车			发动机控制模块	4HK1/6HK1 (C/Rail Euro3)		✓	✓	✓	✓	SP0012, SP0013, SP0014, SP0015
车辆年份		2012	F&G 系列 卡车			发动机控制模块	6HK1-TC (C/Rail_NLT)		✓	✓	✓	✓	SP0012, SP0013, SP0014, SP0015, SP0025, SP0026, SP0027
车辆年份		2012	F&G 系列 卡车			发动机控制模块	6HF1-TC (压缩天然气)		✓	✓	✓	✓	SP0016, SP0017, SP0018
车辆年份		2012	F&G 系列 卡车			发动机控制模块	6UZ1-TC (C/Rail_NLT)		✓	✓	✓	✓	SP0012, SP0013, SP0014, SP0015, SP0025, SP0026, SP0027
车辆年份		2012	F&G 系列 卡车			发动机控制模块	6UZ1-TC (C/Rail Euro3)		✓	✓	✓	✓	
车辆年份		2012	F&G 系列 卡车			发动机控制模块	怠速停止 (BCM)				✓		SP0031, SP0032, SP0033, SP0034
车辆年份		2012	F&G 系列 卡车			变速箱控制模块	Smoother/Smoother-Fx		✓	✓	✓	✓	
车辆年份		2012	F&G 系列 卡车			变速箱控制模块	自动变速器	✓	✓	✓	✓	✓	SP0054, SP0055
车辆年份		2012	F&G 系列 卡车				防抱死制动系统 6		✓	✓	✓	✓	
车辆年份		2012	F&G 系列 卡车				空气悬挂		✓	✓	✓	✓	
车辆年份		2012	F&G 系列 卡车				防盗器	✓	✓	✓	✓		SP0005
车辆年份		2012	F&G 系列 卡车				辅助充气约束系统		✓	✓	✓		
车辆年份		2012	F&G 系列 卡车				车身控制模块		✓	✓	✓	✓	SP0036, SP0037, SP0038, SP0039, SP0040, SP0041, SP0042, SP0043, SP0044
车辆年份		2012	F&G 系列 卡车				信息系统		✓	✓	✓		
车辆年份		2012	F&G 系列 卡车				车速表控制设备				✓		
车辆年份		2012	C&E 系列 卡车			发动机控制模块	6WG1-TC (C/Rail)	✓	✓	✓	✓	✓	
车辆年份		2012	C&E 系列 卡车			发动机控制模块	6UZ1-TC (C/Rail)	✓	✓	✓	✓	✓	
车辆年份		2012	C&E 系列 卡车			发动机控制模块	6WG1-TC (C/Rail_NLT)		✓	✓	✓	✓	SP0012, SP0013, SP0014, SP0015, SP0022, SP0023, SP0024, SP0025, SP0026, SP0027
车辆年份		2012	C&E 系列 卡车			发动机控制模块	6UZ1-TC (C/Rail_NLT)		✓	✓	✓	✓	SP0012, SP0013, SP0014, SP0015, SP0022, SP0023, SP0024, SP0025, SP0026, SP0027
车辆年份		2012	C&E 系列 卡车				防抱死制动系统		✓	✓	✓	✓	
车辆年份		2012	C&E 系列 卡车				液压缓速器		✓	✓	✓		
车辆年份		2012	C&E 系列 卡车				毫米波雷达巡航		✓	✓	✓	✓	SP0019
车辆年份		2012	C&E 系列 卡车				电子稳定控制 (带 EBS)		✓	✓	✓	✓	
车辆年份		2012	C&E 系列 卡车				防抱死制动系统 6		✓	✓	✓	✓	
车辆年份		2012	C&E 系列 卡车				空气悬挂		✓	✓	✓	✓	
车辆年份		2012	C&E 系列 卡车				电子制动系统		✓	✓	✓	✓	
车辆年份		2012	C&E 系列 卡车				驱动器安全参考		✓	✓	✓	✓	SP0020, SP0021
车辆年份		2012	C&E 系列 卡车				信息系统		✓	✓	✓		
车辆年份		2012	LT/LV 系列 公共汽车			发动机控制模块	6HK1-TC (C/Rail)	✓	✓	✓	✓	✓	
车辆年份		2012	LT/LV 系列 公共汽车			发动机控制模块	6HK1-TC (C/Rail_NLT)		✓	✓	✓	✓	SP0012, SP0013, SP0014, SP0015, SP0022, SP0023, SP0024, SP0025, SP0026, SP0027
车辆年份		2012	LT/LV 系列 公共汽车			发动机控制模块	6HF1-TC (压缩天然气)		✓	✓	✓	✓	SP0016, SP0017, SP0018
车辆年份		2012	LT/LV 系列 公共汽车			发动机控制模块	6HK1-TC (C/Rail_Euro2)		✓	✓	✓	✓	SP0012, SP0013, SP0014, SP0015, SP0025, SP0026, SP0027
车辆年份		2012	LT/LV 系列 公共汽车			发动机控制模块	6UZ1-TC (C/Rail_Euro3)		✓	✓	✓	✓	SP0012, SP0013, SP0014, SP0015, SP0022, SP0023, SP0024
车辆年份		2012	LT/LV 系列 公共汽车			变速箱控制模块	自动变速器	✓	✓	✓	✓	✓	SP0054, SP0055
车辆年份		2012	LT/LV 系列 公共汽车				防抱死制动系统 6		✓	✓	✓	✓	
车辆年份		2012	TF/UC 系列			发动机控制模块	4JA1-TC 博世		✓	✓	✓	✓	SP0005
车辆年份		2012	TF/UC 系列			发动机控制模块	2. XL L4 HV240		✓	✓	✓		
车辆年份		2012	TF/UC 系列			发动机控制模块	AW30-40LE		✓	✓	✓	✓	SP0005

车辆年份		2012	TF/UC 系列			发动机控制模块	2.4L LG1 Euro 3	✓	✓	✓	✓		
车辆年份		2012	TF/UC 系列			发动机控制模块	2.5L 4JK1-TC(德尔福)	✓	✓	✓	✓	✓	
车辆年份		2012	TF/UC 系列			发动机控制模块	2.5L 4JK1-TC (Transtro	✓	✓	✓	✓	✓	
车辆年份		2012	TF/UC 系列			发动机控制模块	3.0L 4JJ1-TC(德尔福)	✓	✓	✓	✓	✓	
车辆年份		2012	TF/UC 系列			发动机控制模块	3.0L 4JJ1-TC (Transtro	✓	✓	✓	✓	✓	
车辆年份		2012	TF/UC 系列			发动机控制模块	V6 发动机	✓	✓	✓	✓	✓	
车辆年份		2012	TF/UC 系列			变速箱控制模块	AW30-40LE	✓	✓	✓	✓	✓	
车辆年份		2012	TF/UC 系列			变速箱控制模块	JR405E		✓	✓	✓	✓	SP0005
车辆年份		2012	TF/UC 系列			变速箱控制模块	自动变速器	✓	✓	✓	✓	✓	
车辆年份		2012	TF/UC 系列				SRS(补充充气约束系统(SIEMENS))		✓	✓	✓	✓	
车辆年份		2012	TF/UC 系列				SRS(补充充气约束系统(VPW))		✓	✓	✓	✓	
车辆年份		2012	TF/UC 系列				IMMO(防盗器(2.4L LG1 Euro 3))	✓	✓	✓	✓	✓	
车辆年份		2012	TF/UC 系列				IMMO(防盗器(德尔福))	✓	✓	✓	✓	✓	
车辆年份		2012	TF/UC 系列				IMMO(防盗器(Transtro	✓	✓	✓	✓	✓	
车辆年份		2012	TF/UC 系列				IMMO(防盗器(V6 引擎))	✓	✓	✓	✓	✓	
车辆年份		2012	TF/UC 系列				辅助充气约束系统	✓	✓	✓	✓	✓	
车辆年份		2012	TF/UC 系列				动力系统接口模块	✓	✓	✓	✓	✓	
车辆年份		2012	TF/UC 系列				防盗接口模块	✓	✓	✓	✓	✓	
车辆年份		2012	TF/UC 系列				防抱死制动系统	✓	✓	✓	✓	✓	
车辆年份		2012	TF/UC 系列				防抱死制动系统 8		✓	✓	✓	✓	
车辆年份		2011	N 系列 卡车			发动机控制模块	4HK1-TC (C/Rail)	✓	✓	✓	✓	✓	
车辆年份		2011	N 系列 卡车			发动机控制模块	4HK1-TC (C/Rail_NLT)		✓	✓	✓	✓	SP0012, SP0013, SP0014, SP0015, SP0025, SP0026, SP0027
车辆年份		2011	N 系列 卡车			发动机控制模块	4JJ1-TC (C/Rail)	✓	✓	✓	✓	✓	
车辆年份		2011	N 系列 卡车			发动机控制模块	4JJ1-TC (C/Rail_Mexico)		✓	✓	✓	✓	SP0012, SP0013, SP0014, SP0015, SP0025, SP0026, SP0027
车辆年份		2011	N 系列 卡车			发动机控制模块	4JJ1-TC (C/Rail_NLT)		✓	✓	✓	✓	SP0012, SP0013, SP0014, SP0015, SP0025, SP0026, SP0027
车辆年份		2011	N 系列 卡车			发动机控制模块	4HV1 (压缩天然气)		✓	✓	✓	✓	SP0008, SP0009, SP0010, SP0011
车辆年份		2011	N 系列 卡车			发动机控制模块	4HK1/4JJ1 (C/Rail Euro2)		✓	✓	✓	✓	SP0012, SP0013, SP0014, SP0015
车辆年份		2011	N 系列 卡车			发动机控制模块	4HK1/4JJ1 (C/Rail Euro3)		✓	✓	✓	✓	SP0012, SP0013, SP0014, SP0015
车辆年份		2011	N 系列 卡车			发动机控制模块	4JH1-TC 博世		✓	✓	✓	✓	SP0012, SP0013, SP0014, SP0015, SP0025, SP0026, SP0027
车辆年份		2011	N 系列 卡车			发动机控制模块	怠速停止 (BCM)				✓		SP0031, SP0032, SP0033, SP0034
车辆年份		2011	N 系列 卡车			发动机控制模块	混合系统		✓	✓	✓		SP0035
车辆年份		2011	N 系列 卡车			变速箱控制模块	A460		✓	✓	✓	✓	
车辆年份		2011	N 系列 卡车			变速箱控制模块	Smoother/Smoother-Ex		✓	✓	✓		SP0006, SP0028, SP0029, SP0030
车辆年份		2011	N 系列 卡车				防抱死制动系统		✓	✓	✓		
车辆年份		2011	N 系列 卡车				防盗器	✓	✓	✓	✓		SP0005
车辆年份		2011	N 系列 卡车				辅助充气约束系统		✓	✓	✓		
车辆年份		2011	N 系列 卡车				车身控制模块		✓	✓	✓	✓	SP0036, SP0037, SP0038, SP0039, SP0040, SP0041, SP0042, SP0043, SP0044
车辆年份		2011	N 系列 卡车				防盗器	✓	✓	✓	✓		SP0005
车辆年份		2011	N 系列 卡车				信息系统		✓	✓	✓		
车辆年份		2011	F&G 系列 卡车			发动机控制模块	4HK1-TC (C/Rail)	✓	✓	✓	✓	✓	
车辆年份		2011	F&G 系列 卡车			发动机控制模块	6HK1-TC (C/Rail)	✓	✓	✓	✓	✓	
车辆年份		2011	F&G 系列 卡车			发动机控制模块	4HK1-TC (C/Rail_NLT)		✓	✓	✓	✓	SP0012, SP0013, SP0014, SP0015, SP0025, SP0026, SP0027
车辆年份		2011	F&G 系列 卡车			发动机控制模块	4HK1/6HK1 (C/Rail Euro2)		✓	✓	✓	✓	SP0012, SP0013, SP0014, SP0015
车辆年份		2011	F&G 系列 卡车			发动机控制模块	4HK1/6HK1 (C/Rail Euro3)		✓	✓	✓	✓	SP0012, SP0013, SP0014, SP0015
车辆年份		2011	F&G 系列 卡车			发动机控制模块	6HK1-TC (C/Rail_NLT)		✓	✓	✓	✓	SP0012, SP0013, SP0014, SP0015, SP0025, SP0026, SP0027
车辆年份		2011	F&G 系列 卡车			发动机控制模块	6HF1-TC (压缩天然气)		✓	✓	✓	✓	SP0016, SP0017, SP0018

车辆年份		2011	F&G 系列 卡车			发动机控制模块	6UZ1-TC (C/Rail_NLT)		✓	✓	✓	✓	SP0012, SP0013, SP0014, SP0015, SP0025, SP0026, SP0027
车辆年份		2011	F&G 系列 卡车			发动机控制模块	6UZ1-TC (C/Rail_Euro3)		✓	✓	✓	✓	
车辆年份		2011	F&G 系列 卡车			发动机控制模块	怠速停止 (BCM)				✓		SP0031, SP0032, SP0033, SP0034
车辆年份		2011	F&G 系列 卡车			变速箱控制模块	Smoother/Smoother-Fx		✓	✓	✓		
车辆年份		2011	F&G 系列 卡车			变速箱控制模块	自动变速器	✓	✓	✓	✓	✓	SP0054, SP0055
车辆年份		2011	F&G 系列 卡车				防抱死制动系统 6		✓	✓	✓	✓	
车辆年份		2011	F&G 系列 卡车				空气悬挂			✓	✓	✓	
车辆年份		2011	F&G 系列 卡车				防盗器	✓	✓	✓	✓	✓	SP0005
车辆年份		2011	F&G 系列 卡车				辅助充气约束系统		✓	✓	✓		
车辆年份		2011	F&G 系列 卡车				车身控制模块		✓	✓	✓	✓	SP0036, SP0037, SP0038, SP0039, SP0040, SP0041, SP0042, SP0043, SP0044
车辆年份		2011	F&G 系列 卡车				信息系统		✓	✓	✓		
车辆年份		2011	F&G 系列 卡车				车速表控制设备				✓		
车辆年份		2011	C&E 系列 卡车			发动机控制模块	6WG1-TC (C/Rail)	✓	✓	✓	✓	✓	
车辆年份		2011	C&E 系列 卡车			发动机控制模块	6WG1-TC (C/Rail_NLT)		✓	✓	✓	✓	SP0012, SP0013, SP0014, SP0015, SP0022, SP0023, SP0024, SP0025, SP0026, SP0027
车辆年份		2011	C&E 系列 卡车			发动机控制模块	6UZ1-TC (C/Rail_NLT)		✓	✓	✓	✓	SP0012, SP0013, SP0014, SP0015, SP0022, SP0023, SP0024, SP0025, SP0026, SP0027
车辆年份		2011	C&E 系列 卡车				防抱死制动系统		✓	✓	✓	✓	
车辆年份		2011	C&E 系列 卡车				液压缓速器		✓	✓	✓		
车辆年份		2011	C&E 系列 卡车				毫米波雷达巡航		✓	✓	✓	✓	SP0019
车辆年份		2011	C&E 系列 卡车				电子稳定控制 (带 EBS)		✓	✓	✓	✓	
车辆年份		2011	C&E 系列 卡车				防抱死制动系统 6		✓	✓	✓	✓	
车辆年份		2011	C&E 系列 卡车				空气悬挂		✓	✓	✓	✓	
车辆年份		2011	C&E 系列 卡车				电子制动系统		✓	✓	✓	✓	
车辆年份		2011	C&E 系列 卡车				驱动器安全参考		✓	✓	✓	✓	SP0020, SP0021
车辆年份		2011	C&E 系列 卡车				信息系统		✓	✓	✓		
车辆年份		2011	LT/LV 系列 公共汽车			发动机控制模块	6HK1-TC (C/Rail)	✓	✓	✓	✓	✓	
车辆年份		2011	LT/LV 系列 公共汽车			发动机控制模块	6HK1-TC (C/Rail_NLT)		✓	✓	✓	✓	SP0012, SP0013, SP0014, SP0015, SP0022, SP0023, SP0024, SP0025, SP0026, SP0027
车辆年份		2011	LT/LV 系列 公共汽车			发动机控制模块	6HF1-TC (压缩天然气)		✓	✓	✓	✓	SP0016, SP0017, SP0018
车辆年份		2011	LT/LV 系列 公共汽车			发动机控制模块	6HK1-TC (C/Rail_Euro2)		✓	✓	✓	✓	SP0012, SP0013, SP0014, SP0015, SP0025, SP0026, SP0027
车辆年份		2011	LT/LV 系列 公共汽车			发动机控制模块	6UZ1-TC (C/Rail_Euro3)		✓	✓	✓	✓	SP0012, SP0013, SP0014, SP0015, SP0022, SP0023, SP0024
车辆年份		2011	LT/LV 系列 公共汽车			变速箱控制模块	自动变速器	✓	✓	✓	✓	✓	SP0054, SP0055
车辆年份		2011	LT/LV 系列 公共汽车				防抱死制动系统 6		✓	✓	✓	✓	
车辆年份		2011	TF/UC 系列			发动机控制模块	4JA1-TC 博世		✓	✓	✓	✓	SP0005
车辆年份		2011	TF/UC 系列			发动机控制模块	2. XL L4 HV240		✓	✓	✓		
车辆年份		2011	TF/UC 系列			发动机控制模块	AW30-40LE		✓	✓	✓	✓	SP0005
车辆年份		2011	TF/UC 系列			发动机控制模块	2.4L LG1 Euro 3	✓	✓	✓	✓		
车辆年份		2011	TF/UC 系列			发动机控制模块	2.5L 4JK1-TC (德尔福)	✓	✓	✓	✓	✓	
车辆年份		2011	TF/UC 系列			发动机控制模块	2.5L 4JK1-TC (Transtro)	✓	✓	✓	✓	✓	
车辆年份		2011	TF/UC 系列			发动机控制模块	3.0L 4JJ1-TC (德尔福)	✓	✓	✓	✓	✓	
车辆年份		2011	TF/UC 系列			发动机控制模块	3.0L 4JJ1-TC (Transtro)	✓	✓	✓	✓	✓	
车辆年份		2011	TF/UC 系列			发动机控制模块	V6 发动机	✓	✓	✓	✓	✓	
车辆年份		2011	TF/UC 系列			变速箱控制模块	AW30-40LE	✓	✓	✓	✓	✓	
车辆年份		2011	TF/UC 系列			变速箱控制模块	JR405E		✓	✓	✓	✓	SP0005
车辆年份		2011	TF/UC 系列			变速箱控制模块	自动变速器	✓	✓	✓	✓	✓	
车辆年份		2011	TF/UC 系列				防抱死制动系统	✓	✓	✓	✓	✓	

车辆年份		2011	TF/UC 系列				防抱死制动系统 8		✓	✓	✓	✓	
车辆年份		2011	TF/UC 系列				SRS(补充充气约束系统(SIEMENS))		✓	✓	✓		
车辆年份		2011	TF/UC 系列				SRS(补充充气约束系统(VPW))		✓	✓	✓		
车辆年份		2011	TF/UC 系列				IMMO(防盗器(2.4L LG1 Euro 3))	✓	✓	✓	✓		
车辆年份		2011	TF/UC 系列				IMMO(防盗器(德尔福))	✓	✓	✓	✓		
车辆年份		2011	TF/UC 系列				IMMO(防盗器(Transtro))	✓	✓	✓	✓		
车辆年份		2011	TF/UC 系列				IMMO(防盗器(V6 引擎))	✓	✓	✓	✓		
车辆年份		2011	TF/UC 系列				辅助充气约束系统	✓	✓	✓	✓		
车辆年份		2011	TF/UC 系列				动力系统接口模块	✓	✓	✓	✓	✓	
车辆年份		2011	TF/UC 系列				防盗接口模块	✓	✓	✓	✓		
车辆年份		2010	N 系列 卡车			发动机控制模块	4HK1-TC (C/Rail)	✓	✓	✓	✓	✓	
车辆年份		2010	N 系列 卡车			发动机控制模块	4HK1-TC (C/Rail_NLT)		✓	✓	✓	✓	SP0012, SP0013, SP0014, SP0015, SP0025, SP0026, SP0027
车辆年份		2010	N 系列 卡车			发动机控制模块	4JJ1-TC (C/Rail)	✓	✓	✓	✓	✓	
车辆年份		2010	N 系列 卡车			发动机控制模块	4JJ1-TC (C/Rail_Mexico)		✓	✓	✓	✓	SP0012, SP0013, SP0014, SP0015, SP0025, SP0026, SP0027
车辆年份		2010	N 系列 卡车			发动机控制模块	4JJ1-TC (C/Rail_NLT)		✓	✓	✓	✓	SP0012, SP0013, SP0014, SP0015, SP0025, SP0026, SP0027
车辆年份		2010	N 系列 卡车			发动机控制模块	4HV1 (压缩天然气)		✓	✓	✓	✓	SP0008, SP0009, SP0010, SP0011
车辆年份		2010	N 系列 卡车			发动机控制模块	4HK1/4JJ1 (C/Rail Euro2)		✓	✓	✓	✓	SP0012, SP0013, SP0014, SP0015
车辆年份		2010	N 系列 卡车			发动机控制模块	4HK1/4JJ1 (C/Rail Euro3)		✓	✓	✓	✓	SP0012, SP0013, SP0014, SP0015
车辆年份		2010	N 系列 卡车			发动机控制模块	怠速停止 (BCM)				✓		SP0031, SP0032, SP0033, SP0034
车辆年份		2010	N 系列 卡车			发动机控制模块	混合系统		✓	✓	✓		SP0035
车辆年份		2010	N 系列 卡车			变速箱控制模块	A460		✓	✓	✓	✓	
车辆年份		2010	N 系列 卡车				防盗器	✓	✓	✓	✓		SP0005
车辆年份		2010	N 系列 卡车				辅助充气约束系统		✓	✓	✓		
车辆年份		2010	N 系列 卡车				车身控制模块		✓	✓	✓	✓	SP0036, SP0037, SP0038, SP0039, SP0040, SP0041, SP0042, SP0043, SP0044
车辆年份		2010	N 系列 卡车				信息系统		✓	✓	✓		SP0045, SP0046, SP0047, SP0048, SP0049
车辆年份		2010	F&G 系列 卡车			发动机控制模块	4HK1-TC (C/Rail)	✓	✓	✓	✓	✓	
车辆年份		2010	F&G 系列 卡车			发动机控制模块	6HK1-TC (C/Rail)	✓	✓	✓	✓	✓	
车辆年份		2010	F&G 系列 卡车			发动机控制模块	4HK1/6HK1 (C/Rail Euro2)		✓	✓	✓	✓	SP0012, SP0013, SP0014, SP0015
车辆年份		2010	F&G 系列 卡车			发动机控制模块	4HK1/6HK1 (C/Rail Euro3)		✓	✓	✓	✓	SP0012, SP0013, SP0014, SP0015
车辆年份		2010	F&G 系列 卡车			发动机控制模块	6HF1-TC (压缩天然气)		✓	✓	✓	✓	SP0022, SP0023, SP0024, SP0025, SP0026, SP0027
车辆年份		2010	F&G 系列 卡车			发动机控制模块	怠速停止 (BCM)				✓		SP0031, SP0032, SP0033, SP0034
车辆年份		2010	F&G 系列 卡车			变速箱控制模块	Smoother/Smoother-Fx		✓	✓	✓		SP0006, SP0028, SP0029, SP0030
车辆年份		2010	F&G 系列 卡车			变速箱控制模块	自动变速器	✓	✓	✓	✓	✓	SP0054, SP0055
车辆年份		2010	F&G 系列 卡车				防抱死制动系统 6		✓	✓	✓	✓	
车辆年份		2010	F&G 系列 卡车				空气悬挂		✓	✓	✓	✓	
车辆年份		2010	F&G 系列 卡车				防盗器	✓	✓	✓	✓		SP0005
车辆年份		2010	F&G 系列 卡车				辅助充气约束系统		✓	✓	✓		
车辆年份		2010	F&G 系列 卡车				车身控制模块		✓	✓	✓	✓	SP0036, SP0037, SP0038, SP0039, SP0040, SP0041, SP0042, SP0043, SP0044
车辆年份		2010	F&G 系列 卡车				车速表控制设备				✓		
车辆年份		2010	C&E 系列 卡车			发动机控制模块	6WG1-TC (C/Rail)	✓	✓	✓	✓	✓	
车辆年份		2010	C&E 系列 卡车			发动机控制模块	6WG1-TC (C/Rail_NLT)		✓	✓	✓	✓	SP0012, SP0013, SP0014, SP0015, SP0022, SP0023, SP0024, SP0025, SP0026, SP0027
车辆年份		2010	C&E 系列 卡车			发动机控制模块	6UZ1-TC (C/Rail_NLT)		✓	✓	✓	✓	SP0012, SP0013, SP0014, SP0015, SP0022, SP0023, SP0024, SP0025, SP0026, SP0027

车辆年份		2010	C&E 系列 卡车			驱动器安全参考		✓	✓	✓	✓	SP0020, SP0021
车辆年份		2010	C&E 系列 卡车			防抱死制动系统		✓	✓	✓	✓	
车辆年份		2010	C&E 系列 卡车			液压缓速器		✓	✓	✓		
车辆年份		2010	C&E 系列 卡车			毫米波雷达巡航		✓	✓	✓	✓	SP0019
车辆年份		2010	C&E 系列 卡车			电子稳定控制(带 EBS)		✓	✓	✓	✓	
车辆年份		2010	C&E 系列 卡车			防抱死制动系统 6		✓	✓	✓	✓	
车辆年份		2010	C&E 系列 卡车			空气悬挂		✓	✓	✓	✓	
车辆年份		2010	C&E 系列 卡车			电子制动系统		✓	✓	✓	✓	
车辆年份		2010	C&E 系列 卡车			信息系统		✓	✓	✓	✓	
车辆年份		2010	LT/LV 系列 公共汽车		发动机控制模块	6HK1-TC (C/Rail)	✓	✓	✓	✓	✓	
车辆年份		2010	LT/LV 系列 公共汽车		发动机控制模块	6HK1-TC (C/Rail_NLT)		✓	✓	✓	✓	SP0012, SP0013, SP0014, SP0015, SP0022, SP0023, SP0024, SP0025, SP0026, SP0027
车辆年份		2010	LT/LV 系列 公共汽车		发动机控制模块	6HK1-TC (C/Rail_Euro2)		✓	✓	✓	✓	SP0012, SP0013, SP0014, SP0015, SP0022, SP0023, SP0024, SP0025, SP0026, SP0027
车辆年份		2010	LT/LV 系列 公共汽车		发动机控制模块	6UZ1-TC (C/Rail_Euro3)		✓	✓	✓	✓	SP0012, SP0013, SP0014, SP0015, SP0022, SP0023, SP0024, SP0025, SP0026, SP0027
车辆年份		2010	LT/LV 系列 公共汽车		变速箱控制模块	自动变速器	✓	✓	✓	✓	✓	SP0054, SP0055
车辆年份		2010	LT/LV 系列 公共汽车			防抱死制动系统 6		✓	✓	✓	✓	
车辆年份		2010	越野系列工业发动机		发动机控制模块	4JJ1-TC (C/Rail_Tier3)	✓	✓	✓	✓	✓	
车辆年份		2010	越野系列工业发动机		发动机控制模块	4HK1-TC (C/Rail_Tier3)	✓	✓	✓	✓	✓	
车辆年份		2010	越野系列工业发动机		发动机控制模块	6HK1-TC (C/Rail_Tier3)	✓	✓	✓	✓	✓	
车辆年份		2010	越野系列工业发动机		发动机控制模块	6UZ1-TC (C/Rail_Tier3)	✓	✓	✓	✓	✓	
车辆年份		2010	越野系列工业发动机		发动机控制模块	6WG1-TC (C/Rail_Tier3)	✓	✓	✓	✓	✓	
车辆年份		2010	TF/UC 系列		发动机控制模块	3.0L 4JJ1-TC(德尔福)	✓	✓	✓	✓	✓	
车辆年份		2010	TF/UC 系列		发动机控制模块	3.0L 4JJ1-TC (Transtron)	✓	✓	✓	✓	✓	
车辆年份		2010	TF/UC 系列		发动机控制模块	2. XL L4 HV240		✓	✓	✓		
车辆年份		2010	TF/UC 系列		发动机控制模块	AW30-40LE		✓	✓	✓	✓	SP0005
车辆年份		2010	TF/UC 系列		变速箱控制模块	AW30-40LE	✓	✓	✓	✓	✓	
车辆年份		2010	TF/UC 系列		变速箱控制模块	JR405E		✓	✓	✓	✓	SP0005
车辆年份		2010	TF/UC 系列		变速箱控制模块	自动变速器	✓	✓	✓	✓	✓	
车辆年份		2010	TF/UC 系列			防抱死制动系统 8		✓	✓	✓	✓	
车辆年份		2010	TF/UC 系列			防抱死制动系统	✓	✓	✓	✓	✓	
车辆年份		2010	TF/UC 系列			SRS(补充充气约束系统(SIEMENS))		✓	✓	✓		
车辆年份		2010	TF/UC 系列			SRS(补充充气约束系统(VPW))		✓	✓	✓		
车辆年份		2010	TF/UC 系列			IMMO(防盗器(2.4L LG1 Euro 3))	✓	✓	✓	✓		
车辆年份		2010	TF/UC 系列			IMMO(防盗器(德尔福))	✓	✓	✓	✓		
车辆年份		2010	TF/UC 系列			IMMO(防盗器(Transtron))	✓	✓	✓	✓		
车辆年份		2010	TF/UC 系列			IMMO(防盗器(V6 引擎))	✓	✓	✓	✓		
车辆年份		2010	TF/UC 系列			辅助充气约束系统	✓	✓	✓	✓		
车辆年份		2010	TF/UC 系列			动力系统接口模块	✓	✓	✓	✓	✓	
车辆年份		2010	TF/UC 系列			防盗接口模块	✓	✓	✓	✓		
车辆年份		2009	N 系列 卡车		发动机控制模块	4HK1-TC (C/Rail_NLT)		✓	✓	✓	✓	SP0012, SP0013, SP0014, SP0015, SP0025, SP0026, SP0027
车辆年份		2009	N 系列 卡车		发动机控制模块	4HK1-TC (C/Rail)	✓	✓	✓	✓	✓	
车辆年份		2009	N 系列 卡车		发动机控制模块	4JJ1-TC (C/Rail_Mexico)		✓	✓	✓	✓	SP0012, SP0013, SP0014, SP0015, SP0025, SP0026, SP0027
车辆年份		2009	N 系列 卡车		发动机控制模块	4JJ1-TC (C/Rail)	✓	✓	✓	✓	✓	
车辆年份		2009	N 系列 卡车		发动机控制模块	4JJ1-TC (C/Rail_NLT)		✓	✓	✓	✓	SP0012, SP0013, SP0014, SP0015, SP0025, SP0026, SP0027
车辆年份		2009	N 系列 卡车		发动机控制模块	4HV1 (压缩天然气)		✓	✓	✓	✓	SP0008, SP0009, SP0010, SP0011
车辆年份		2009	N 系列 卡车		发动机控制模块	4HK1/4JJ1 (C/Rail Euro2)		✓	✓	✓	✓	SP0012, SP0013, SP0014, SP0015
车辆年份		2009	N 系列 卡车		发动机控制模块	4HK1/4JJ1 (C/Rail Euro3)		✓	✓	✓	✓	SP0012, SP0013, SP0014, SP0015
车辆年份		2009	N 系列 卡车		发动机控制模块	4JH1-TC 博世		✓	✓	✓	✓	SP0005

车辆年份		2009	N 系列 卡车			发动机控制模块	怠速停止 (BCM)				✓		SP0031, SP0032, SP0033, SP0034
车辆年份		2009	N 系列 卡车			发动机控制模块	混合系统		✓	✓	✓		SP0035
车辆年份		2009	N 系列 卡车			变速箱控制模块	Smoother/Smoother-Ex		✓	✓	✓		SP0006, SP0028, SP0029, SP0030
车辆年份		2009	N 系列 卡车			变速箱控制模块	A460		✓	✓	✓	✓	
车辆年份		2009	N 系列 卡车				辅助充气约束系统		✓	✓	✓		
车辆年份		2009	N 系列 卡车				车身控制模块		✓	✓	✓	✓	SP0036, SP0037, SP0038, SP0039, SP0040, SP0041, SP0042, SP0043, SP0044
车辆年份		2009	N 系列 卡车				防盗器	✓	✓	✓	✓		SP0005
车辆年份		2009	N 系列 卡车				信息系统		✓	✓	✓		
车辆年份		2009	F&G 系列 卡车			发动机控制模块	4HK1-TC (C/Rail)	✓	✓	✓	✓	✓	
车辆年份		2009	F&G 系列 卡车			发动机控制模块	6HK1-TC (C/Rail)	✓	✓	✓	✓	✓	
车辆年份		2009	F&G 系列 卡车			发动机控制模块	4HK1/6HK1 (C/Rail Euro2)		✓	✓	✓	✓	SP0012, SP0013, SP0014, SP0015
车辆年份		2009	F&G 系列 卡车			发动机控制模块	4HK1/6HK1 (C/Rail Euro3)		✓	✓	✓	✓	SP0012, SP0013, SP0014, SP0015
车辆年份		2009	F&G 系列 卡车			发动机控制模块	4HK1-TC (C/Rail_NLT)		✓	✓	✓	✓	SP0012, SP0013, SP0014, SP0015, SP0025, SP0026, SP0027
车辆年份		2009	F&G 系列 卡车			发动机控制模块	6HK1-TC (C/Rail_NLT)		✓	✓	✓	✓	SP0012, SP0013, SP0014, SP0015, SP0025, SP0026, SP0027
车辆年份		2009	F&G 系列 卡车			发动机控制模块	怠速停止 (BCM)				✓		SP0031, SP0032, SP0033, SP0034
车辆年份		2009	F&G 系列 卡车			发动机控制模块	6UZ1-TC (C/Rail Euro3)		✓	✓	✓	✓	
车辆年份		2009	F&G 系列 卡车			变速箱控制模块	Smoother/Smoother-Fx		✓	✓	✓		SP0006, SP0028, SP0029, SP0030
车辆年份		2009	F&G 系列 卡车			变速箱控制模块	自动变速器	✓	✓	✓	✓	✓	SP0054, SP0055
车辆年份		2009	F&G 系列 卡车				防抱死制动系统 6		✓	✓	✓	✓	
车辆年份		2009	F&G 系列 卡车				空气悬挂		✓	✓	✓	✓	
车辆年份		2009	F&G 系列 卡车				防盗器	✓	✓	✓	✓		SP0005
车辆年份		2009	F&G 系列 卡车				辅助充气约束系统		✓	✓	✓		
车辆年份		2009	F&G 系列 卡车				车身控制模块		✓	✓	✓	✓	SP0036, SP0037, SP0038, SP0039, SP0040, SP0041, SP0042, SP0043, SP0044
车辆年份		2009	F&G 系列 卡车				信息系统		✓	✓	✓		SP0045, SP0046, SP0047, SP0048, SP0049
车辆年份		2009	F&G 系列 卡车				车速表控制设备				✓		
车辆年份		2009	C&E 系列 卡车			发动机控制模块	6WG1-TC (C/Rail)	✓	✓	✓	✓	✓	
车辆年份		2009	C&E 系列 卡车			发动机控制模块	6WG1-TC (C/Rail_NLT)		✓	✓	✓	✓	SP0012, SP0013, SP0014, SP0015, SP0022, SP0023, SP0024, SP0025, SP0026, SP0027
车辆年份		2009	C&E 系列 卡车			发动机控制模块	6UZ1-TC (C/Rail_NLT)		✓	✓	✓	✓	SP0012, SP0013, SP0014, SP0015, SP0022, SP0023, SP0024, SP0025, SP0026, SP0027
车辆年份		2009	C&E 系列 卡车				驱动器安全参考		✓	✓	✓	✓	SP0020, SP0021
车辆年份		2009	C&E 系列 卡车				辅助充气约束系统	✓	✓	✓	✓		
车辆年份		2009	C&E 系列 卡车				防抱死制动系统		✓	✓	✓	✓	
车辆年份		2009	C&E 系列 卡车				液压缓速器		✓	✓	✓		
车辆年份		2009	C&E 系列 卡车				毫米波雷达巡航		✓	✓	✓	✓	SP0019
车辆年份		2009	C&E 系列 卡车				电子稳定控制 (带 EBS)		✓	✓	✓	✓	
车辆年份		2009	C&E 系列 卡车				防抱死制动系统 6		✓	✓	✓	✓	
车辆年份		2009	C&E 系列 卡车				空气悬挂		✓	✓	✓	✓	
车辆年份		2009	C&E 系列 卡车				电子制动系统		✓	✓	✓	✓	
车辆年份		2009	C&E 系列 卡车				信息系统		✓	✓	✓		
车辆年份		2009	LT/LV 系列 公共汽车			发动机控制模块	6HK1-TC (C/Rail)	✓	✓	✓	✓	✓	
车辆年份		2009	LT/LV 系列 公共汽车			发动机控制模块	6HK1-TC (C/Rail_Euro2)		✓	✓	✓	✓	SP0012, SP0013, SP0014, SP0015, SP0022, SP0023, SP0024, SP0025, SP0026, SP0027
车辆年份		2009	LT/LV 系列 公共汽车			发动机控制模块	6HK1-TC (C/Rail_Euro3)		✓	✓	✓	✓	SP0012, SP0013, SP0014, SP0015, SP0022, SP0023, SP0024, SP0025, SP0026, SP0027

车辆年份		2009	LT/LV 系列 公共汽车			发动机控制模块	6UZ1-TC (C/Rail_Euro3)		√	√	√	√	SP0012, SP0013, SP0014, SP0015, SP0022, SP0023, SP0024
车辆年份		2009	LT/LV 系列 公共汽车			发动机控制模块	6HK1-TC (C/Rail_NLT)		√	√	√	√	SP0012, SP0013, SP0014, SP0015, SP0022, SP0023, SP0024, SP0025, SP0026, SP0027
车辆年份		2009	LT/LV 系列 公共汽车			变速箱控制模块	自动变速器	√	√	√	√	√	SP0054, SP0055
车辆年份		2009	LT/LV 系列 公共汽车				防抱死制动系统 6		√	√	√	√	
车辆年份		2009	LT/LV 系列 公共汽车				信息系统		√	√	√	√	
车辆年份		2009	越野系列工业发动机			发动机控制模块	4IJ1-TC (C/Rail_Tier3)	√	√	√	√	√	
车辆年份		2009	越野系列工业发动机			发动机控制模块	4HK1-TC (C/Rail_Tier3)	√	√	√	√	√	
车辆年份		2009	越野系列工业发动机			发动机控制模块	6HK1-TC (C/Rail_Tier3)	√	√	√	√	√	
车辆年份		2009	越野系列工业发动机			发动机控制模块	6UZ1-TC (C/Rail_Tier3)	√	√	√	√	√	
车辆年份		2009	越野系列工业发动机			发动机控制模块	6WG1-TC (C/Rail_Tier3)	√	√	√	√	√	
车辆年份		2009	TF/UC 系列			发动机控制模块	2.4L LG1 Euro 3	√	√	√	√	√	
车辆年份		2009	TF/UC 系列			发动机控制模块	2.5L 4JK1-TC(德尔福)	√	√	√	√	√	
车辆年份		2009	TF/UC 系列			发动机控制模块	2.5L 4JK1-TC (Transtron)	√	√	√	√	√	
车辆年份		2009	TF/UC 系列			发动机控制模块	3.0L 4IJ1-TC(德尔福)	√	√	√	√	√	
车辆年份		2009	TF/UC 系列			发动机控制模块	3.0L 4IJ1-TC (Transtron)	√	√	√	√	√	
车辆年份		2009	TF/UC 系列			发动机控制模块	4JA1-TC 博世		√	√	√	√	SP0005
车辆年份		2009	TF/UC 系列			发动机控制模块	4JH1-TC 博世		√	√	√	√	SP0005
车辆年份		2009	TF/UC 系列			发动机控制模块	2.XL L4 HV240		√	√	√	√	
车辆年份		2009	TF/UC 系列			发动机控制模块	AW30-40LE		√	√	√	√	SP0005
车辆年份		2009	TF/UC 系列			发动机控制模块	V6 发动机	√	√	√	√	√	
车辆年份		2009	TF/UC 系列			变速箱控制模块	JR405E		√	√	√	√	SP0005
车辆年份		2009	TF/UC 系列			变速箱控制模块	AW30-40LE	√	√	√	√	√	
车辆年份		2009	TF/UC 系列			变速箱控制模块	自动变速器	√	√	√	√	√	
车辆年份		2009	TF/UC 系列				防抱死制动系统 8		√	√	√	√	
车辆年份		2009	TF/UC 系列				防抱死制动系统 (VPW)		√	√	√	√	
车辆年份		2009	TF/UC 系列				防抱死制动系统	√	√	√	√	√	
车辆年份		2009	TF/UC 系列				IMMO(防盗器(2.4L LG1 Euro 3))	√	√	√	√	√	
车辆年份		2009	TF/UC 系列				IMMO(防盗器(2.4L LG1 Euro 3))	√	√	√	√	√	
车辆年份		2009	TF/UC 系列				IMMO(防盗器(德尔福))	√	√	√	√	√	
车辆年份		2009	TF/UC 系列				IMMO(防盗器(Transtron))	√	√	√	√	√	
车辆年份		2009	TF/UC 系列				IMMO(防盗器(V6 引擎))	√	√	√	√	√	
车辆年份		2009	TF/UC 系列				辅助充气约束系统	√	√	√	√	√	
车辆年份		2009	TF/UC 系列				动力系统接口模块	√	√	√	√	√	
车辆年份		2009	TF/UC 系列				防盗报警器	√	√	√	√	√	
车辆年份		2009	TF/UC 系列				SRS(补充充气约束系统(SIEMENS))		√	√	√	√	
车辆年份		2009	TF/UC 系列				SRS(补充充气约束系统(VPW))		√	√	√	√	
车辆年份		2008	TF/UC 系列			发动机控制模块	2.4L LG1 Euro 3	√	√	√	√	√	
车辆年份		2008	TF/UC 系列			发动机控制模块	2.5L 4JK1-TC(德尔福)	√	√	√	√	√	
车辆年份		2008	TF/UC 系列			发动机控制模块	2.5L 4JK1-TC (Transtron)	√	√	√	√	√	
车辆年份		2008	TF/UC 系列			发动机控制模块	3.0L 4IJ1-TC(德尔福)	√	√	√	√	√	
车辆年份		2008	TF/UC 系列			发动机控制模块	3.0L 4IJ1-TC (Transtron)	√	√	√	√	√	
车辆年份		2008	TF/UC 系列			发动机控制模块	V6 发动机	√	√	√	√	√	
车辆年份		2008	TF/UC 系列			发动机控制模块	2.XL L4 HV240		√	√	√	√	
车辆年份		2008	TF/UC 系列			发动机控制模块	4JA1-TC 博世		√	√	√	√	SP0005
车辆年份		2008	TF/UC 系列			发动机控制模块	4JH1-TC 博世		√	√	√	√	SP0005
车辆年份		2008	TF/UC 系列			发动机控制模块	AW30-40LE		√	√	√	√	SP0005
车辆年份		2008	TF/UC 系列			变速箱控制模块	JR405E		√	√	√	√	SP0005
车辆年份		2008	TF/UC 系列			变速箱控制模块	AW30-40LE	√	√	√	√	√	
车辆年份		2008	TF/UC 系列			变速箱控制模块	自动变速器	√	√	√	√	√	
车辆年份		2008	TF/UC 系列				防抱死制动系统	√	√	√	√	√	
车辆年份		2008	TF/UC 系列				防抱死制动系统 8		√	√	√	√	

车辆年份		2008	TF/UC 系列				防抱死制动系统 (VPW)		✓	✓	✓		
车辆年份		2008	TF/UC 系列				IMMO(防盗器(2.4L LG1 Euro 3))	✓	✓	✓	✓		
车辆年份		2008	TF/UC 系列				IMMO(防盗器(德尔福))	✓	✓	✓	✓		
车辆年份		2008	TF/UC 系列				IMMO(防盗器(Transtro))	✓	✓	✓	✓		
车辆年份		2008	TF/UC 系列				IMMO(防盗器(V6 引擎))	✓	✓	✓	✓		
车辆年份		2008	TF/UC 系列				辅助充气约束系统	✓	✓	✓	✓		
车辆年份		2008	TF/UC 系列				动力系统接口模块	✓	✓	✓	✓	✓	
车辆年份		2008	TF/UC 系列				防盗警告	✓	✓	✓	✓		
车辆年份		2008	TF/UC 系列				SRS(补充充气约束系统(VPW))		✓	✓	✓		
车辆年份		2008	TF/UC 系列				SRS(补充充气约束系统(SIEMENS))		✓	✓	✓		
车辆年份		2008	Component			发动机控制模块	6UZ1-TC (C/Rail_Euro3)		✓	✓	✓	✓	SP0012, SP0013, SP0014, SP0015, SP0022, SP0023, SP0024
车辆年份		2008	N 系列 卡车			发动机控制模块	4HK1-TC (C/Rail)	✓	✓	✓	✓	✓	
车辆年份		2008	N 系列 卡车			发动机控制模块	4HK1-TC (C/Rail_NLT)		✓	✓	✓	✓	SP0012, SP0013, SP0014, SP0015, SP0025, SP0026, SP0027
车辆年份		2008	N 系列 卡车			发动机控制模块	4JJ1-TC (C/Rail)	✓	✓	✓	✓	✓	
车辆年份		2008	N 系列 卡车			发动机控制模块	4JJ1-TC (C/Rail_NLT)		✓	✓	✓	✓	SP0012, SP0013, SP0014, SP0015, SP0025, SP0026, SP0027
车辆年份		2008	N 系列 卡车			发动机控制模块	4HV1 (压缩天然气)		✓	✓	✓	✓	SP0008, SP0009, SP0010, SP0011
车辆年份		2008	N 系列 卡车			发动机控制模块	4HK1/4JJ1 (C/Rail_Euro2)		✓	✓	✓	✓	SP0012, SP0013, SP0014, SP0015
车辆年份		2008	N 系列 卡车			发动机控制模块	4HK1/4JJ1 (C/Rail_Euro3)		✓	✓	✓	✓	SP0012, SP0013, SP0014, SP0015
车辆年份		2008	N 系列 卡车			发动机控制模块	4JH1-TC 博世		✓	✓	✓	✓	SP0006, SP0007
车辆年份		2008	N 系列 卡车			发动机控制模块	怠速停止 (BCM)				✓		SP0031, SP0032, SP0033, SP0034
车辆年份		2008	N 系列 卡车			发动机控制模块	混合系统		✓	✓	✓		SP0035
车辆年份		2008	N 系列 卡车			变速箱控制模块	Smoother/Smoother-Ex		✓	✓	✓		SP0006, SP0028, SP0029, SP0030
车辆年份		2008	N 系列 卡车			变速箱控制模块	A460		✓	✓	✓	✓	
车辆年份		2008	N 系列 卡车				防盗器	✓	✓	✓	✓		SP0005
车辆年份		2008	N 系列 卡车				辅助充气约束系统		✓	✓	✓		
车辆年份		2008	N 系列 卡车				车身控制模块		✓	✓	✓	✓	SP0036, SP0037, SP0038, SP0039, SP0040, SP0041, SP0042, SP0043, SP0044
车辆年份		2008	N 系列 卡车				防抱死制动系统		✓	✓	✓		
车辆年份		2008	N 系列 卡车				信息系统		✓	✓	✓		SP0045, SP0046, SP0047, SP0048, SP0049
车辆年份		2008	F&G 系列 卡车			发动机控制模块	4HK1-TC (C/Rail)	✓	✓	✓	✓	✓	
车辆年份		2008	F&G 系列 卡车			发动机控制模块	6HK1-TC (C/Rail)	✓	✓	✓	✓	✓	
车辆年份		2008	F&G 系列 卡车			发动机控制模块	4HK1/6HK1 (C/Rail_Euro2)		✓	✓	✓	✓	SP0012, SP0013, SP0014, SP0015, SP0022, SP0023, SP0024
车辆年份		2008	F&G 系列 卡车			发动机控制模块	4HK1/6HK1 (C/Rail_Euro3)		✓	✓	✓	✓	SP0012, SP0013, SP0014, SP0015, SP0022, SP0023, SP0024
车辆年份		2008	F&G 系列 卡车			发动机控制模块	4HK1-TC (C/Rail_NLT)		✓	✓	✓	✓	SP0012, SP0013, SP0014, SP0015, SP0025, SP0026, SP0027
车辆年份		2008	F&G 系列 卡车			发动机控制模块	6HK1-TC (C/Rail_NLT)		✓	✓	✓	✓	SP0012, SP0013, SP0014, SP0015, SP0022, SP0023, SP0024, SP0025, SP0026, SP0027
车辆年份		2008	F&G 系列 卡车			发动机控制模块	怠速停止 (BCM)				✓		SP0031, SP0032, SP0033, SP0034
车辆年份		2008	F&G 系列 卡车			发动机控制模块	6UZ1-TC (C/Rail_Euro3)		✓	✓	✓	✓	
车辆年份		2008	F&G 系列 卡车			变速箱控制模块	自动变速器	✓	✓	✓	✓		SP0005
车辆年份		2008	F&G 系列 卡车			变速箱控制模块	Smoother/Smoother-Fx		✓	✓	✓		
车辆年份		2008	F&G 系列 卡车			变速箱控制模块	自动变速器	✓	✓	✓	✓	✓	SP0054, SP0055
车辆年份		2008	F&G 系列 卡车				防盗器	✓	✓	✓	✓		SP0005
车辆年份		2008	F&G 系列 卡车				辅助充气约束系统		✓	✓	✓		
车辆年份		2008	F&G 系列 卡车				车身控制模块		✓	✓	✓	✓	SP0036, SP0037, SP0038, SP0039, SP0040, SP0041, SP0042, SP0043, SP0044

车辆年份		2008	F&G 系列 卡车			信息系统		✓	✓	✓		SP0045, SP0046, SP0047, SP0048, SP0049
车辆年份		2008	F&G 系列 卡车			车速表控制设备				✓		
车辆年份		2008	C&E 系列 卡车			发动机控制模块	6WG1-TC (C/Rail)	✓	✓	✓	✓	
车辆年份		2008	C&E 系列 卡车			发动机控制模块	6WG1-TC (C/Rail)		✓	✓	✓	SP0012, SP0013, SP0014, SP0015, SP0022, SP0023, SP0024, SP0025, SP0026, SP0027
车辆年份		2008	C&E 系列 卡车			发动机控制模块	6UZ1-TC (C/Rail_NLT)		✓	✓	✓	SP0012, SP0013, SP0014, SP0015, SP0022, SP0023, SP0024, SP0025, SP0026, SP0027
车辆年份		2008	C&E 系列 卡车			驱动器安全参考			✓	✓	✓	SP0020, SP0021
车辆年份		2008	C&E 系列 卡车			空气悬挂			✓	✓	✓	
车辆年份		2008	C&E 系列 卡车			毫米波雷达巡航			✓	✓	✓	SP0019
车辆年份		2008	C&E 系列 卡车			信息系统			✓	✓	✓	
车辆年份		2008	LT/LV 系列 公共汽车			发动机控制模块	6HK1-TC (C/Rail)	✓	✓	✓	✓	
车辆年份		2008	LT/LV 系列 公共汽车			发动机控制模块	6UZ1-TC (C/Rail_Euro3)		✓	✓	✓	SP0012, SP0013, SP0014, SP0015, SP0022, SP0023, SP0024
车辆年份		2008	LT/LV 系列 公共汽车			发动机控制模块	6HK1-TC (C/Rail_NLT)		✓	✓	✓	SP0012, SP0013, SP0014, SP0015, SP0022, SP0023, SP0024, SP0025, SP0026, SP0027
车辆年份		2008	LT/LV 系列 公共汽车			变速箱控制模块	自动变速器	✓	✓	✓	✓	SP0054, SP0055
车辆年份		2008	越野系列工业发动机			发动机控制模块	4JJ1-TC (C/Rail_Tier3)	✓	✓	✓	✓	
车辆年份		2008	越野系列工业发动机			发动机控制模块	4HK1-TC (C/Rail_Tier3)	✓	✓	✓	✓	
车辆年份		2008	越野系列工业发动机			发动机控制模块	6HK1-TC (C/Rail_Tier3)	✓	✓	✓	✓	
车辆年份		2008	越野系列工业发动机			发动机控制模块	6UZ1-TC (C/Rail_Tier3)	✓	✓	✓	✓	
车辆年份		2008	越野系列工业发动机			发动机控制模块	6WG1-TC (C/Rail_Tier3)	✓	✓	✓	✓	
车辆年份		2007	TF/UC 系列			发动机控制模块	2. 4L LG1 Euro 3	✓	✓	✓	✓	
车辆年份		2007	TF/UC 系列			发动机控制模块	2. 5L 4JK1-TC(德尔福)	✓	✓	✓	✓	
车辆年份		2007	TF/UC 系列			发动机控制模块	3. 0L 4JJ1-TC(德尔福)	✓	✓	✓	✓	
车辆年份		2007	TF/UC 系列			发动机控制模块	V6 发动机	✓	✓	✓	✓	
车辆年份		2007	TF/UC 系列			发动机控制模块	2. XL L4 HV240		✓	✓	✓	
车辆年份		2007	TF/UC 系列			发动机控制模块	4JA1-TC 博世		✓	✓	✓	SP0005
车辆年份		2007	TF/UC 系列			发动机控制模块	4JH1-TC 博世		✓	✓	✓	SP0005
车辆年份		2007	TF/UC 系列			发动机控制模块	AW30-40LE		✓	✓	✓	SP0005
车辆年份		2007	TF/UC 系列			变速箱控制模块	AW30-40LE	✓	✓	✓	✓	
车辆年份		2007	TF/UC 系列			变速箱控制模块	自动变速器	✓	✓	✓	✓	
车辆年份		2007	TF/UC 系列			防抱死制动系统		✓	✓	✓	✓	
车辆年份		2007	TF/UC 系列			防抱死制动系统 8			✓	✓	✓	
车辆年份		2007	TF/UC 系列			防抱死制动系统 (VPW)			✓	✓	✓	
车辆年份		2007	TF/UC 系列			IMMO(防盗器(2. 4L LG1 Euro 3))		✓	✓	✓	✓	
车辆年份		2007	TF/UC 系列			IMMO(防盗器(德尔福))		✓	✓	✓	✓	
车辆年份		2007	TF/UC 系列			IMMO(防盗器(V6 引擎))		✓	✓	✓	✓	
车辆年份		2007	TF/UC 系列			辅助充气约束系统		✓	✓	✓	✓	
车辆年份		2007	TF/UC 系列			动力系统接口模块		✓	✓	✓	✓	
车辆年份		2007	TF/UC 系列			防盗警告		✓	✓	✓	✓	
车辆年份		2007	TF/UC 系列			SRS(补充充气约束系统(VPW))			✓	✓	✓	
车辆年份		2007	TF/UC 系列			SRS(补充充气约束系统(SIEMENS))			✓	✓	✓	
车辆年份		2007	N 系列 卡车			发动机控制模块	4HK1-TC (C/Rail)	✓	✓	✓	✓	
车辆年份		2007	N 系列 卡车			发动机控制模块	4JJ1-TC (C/Rail)	✓	✓	✓	✓	
车辆年份		2007	N 系列 卡车			发动机控制模块	4JJ1-TC (C/Rail_NLT)		✓	✓	✓	SP0012, SP0013, SP0014, SP0015, SP0025, SP0026, SP0027
车辆年份		2007	N 系列 卡车			发动机控制模块	4HV1 (压缩天然气)		✓	✓	✓	SP0008, SP0009, SP0010, SP0011
车辆年份		2007	N 系列 卡车			发动机控制模块	4HK1-TC (C/Rail_NLT)		✓	✓	✓	SP0012, SP0013, SP0014, SP0015, SP0025, SP0026, SP0027
车辆年份		2007	N 系列 卡车			发动机控制模块	4JH1-TC 博世		✓	✓	✓	SP0006, SP0007

车辆年份		2007	N 系列 卡车			发动机控制模块	怠速停止 (BCM)				✓		SP0031, SP0032, SP0033, SP0034
车辆年份		2007	N 系列 卡车			发动机控制模块	混合系统		✓	✓	✓		SP0035
车辆年份		2007	N 系列 卡车			发动机控制模块	JR405E		✓	✓	✓	✓	SP0005
车辆年份		2007	N 系列 卡车			变速箱控制模块	A460		✓	✓	✓	✓	
车辆年份		2007	N 系列 卡车				防抱死制动系统		✓	✓	✓		
车辆年份		2007	N 系列 卡车				辅助充气约束系统		✓	✓	✓		
车辆年份		2007	N 系列 卡车				车身控制模块		✓	✓	✓	✓	SP0036, SP0037, SP0038, SP0039, SP0040, SP0041, SP0042, SP0043, SP0044
车辆年份		2007	N 系列 卡车				信息系统		✓	✓	✓		SP0045, SP0046, SP0047, SP0048, SP0049
车辆年份		2007	F&G 系列 卡车			发动机控制模块	6HK1-TC (C/Rail)	✓	✓	✓	✓	✓	
车辆年份		2007	F&G 系列 卡车			发动机控制模块	怠速停止 (BCM)				✓		SP0031, SP0032, SP0033, SP0034
车辆年份		2007	F&G 系列 卡车			发动机控制模块	4HK1-TC (C/Rail_NLT)		✓	✓	✓	✓	SP0012, SP0013, SP0014, SP0015, SP0025, SP0026, SP0027
车辆年份		2007	F&G 系列 卡车			发动机控制模块	6HK1-TC (C/Rail_NLT)		✓	✓	✓	✓	SP0012, SP0013, SP0014, SP0015, SP0022, SP0023, SP0024, SP0025, SP0026, SP0027
车辆年份		2007	F&G 系列 卡车			变速箱控制模块	自动变速器	✓	✓	✓	✓	✓	SP0054, SP0055
车辆年份		2007	F&G 系列 卡车			变速箱控制模块	Smoother/Smoother-Fx		✓	✓	✓		
车辆年份		2007	F&G 系列 卡车				辅助充气约束系统		✓	✓	✓		
车辆年份		2007	F&G 系列 卡车				车身控制模块		✓	✓	✓	✓	SP0036, SP0037, SP0038, SP0039, SP0040, SP0041, SP0042, SP0043, SP0044
车辆年份		2007	F&G 系列 卡车				信息系统		✓	✓	✓		SP0045, SP0046, SP0047, SP0048, SP0049
车辆年份		2007	F&G 系列 卡车				车速表控制设备				✓		
车辆年份		2007	C&E 系列 卡车			发动机控制模块	6WG1-TC (C/Rail)	✓	✓	✓	✓	✓	
车辆年份		2007	C&E 系列 卡车			发动机控制模块	6WG1-TC (C/Rail_NLT)		✓	✓	✓	✓	SP0012, SP0013, SP0014, SP0015, SP0022, SP0023, SP0024, SP0025, SP0026, SP0027
车辆年份		2007	C&E 系列 卡车			发动机控制模块	6UZ1-TC (C/Rail_NLT)		✓	✓	✓	✓	SP0012, SP0013, SP0014, SP0015, SP0022, SP0023, SP0024, SP0025, SP0026, SP0027
车辆年份		2007	C&E 系列 卡车				驱动器安全参考		✓	✓	✓	✓	SP0020, SP0021
车辆年份		2007	C&E 系列 卡车				空气悬挂		✓	✓	✓	✓	
车辆年份		2007	C&E 系列 卡车				毫米波雷达巡航		✓	✓	✓	✓	SP0019
车辆年份		2007	C&E 系列 卡车				信息系统		✓	✓	✓	✓	
车辆年份		2007	LT/LV 系列 公共汽车			发动机控制模块	6HK1-TC (C/Rail)	✓	✓	✓	✓	✓	
车辆年份		2007	LT/LV 系列 公共汽车			发动机控制模块	6UZ1-TC (C/Rail_Euro3)		✓	✓	✓	✓	SP0012, SP0013, SP0014, SP0015, SP0022, SP0023, SP0024
车辆年份		2007	LT/LV 系列 公共汽车			变速箱控制模块	自动变速器	✓	✓	✓	✓	✓	SP0054, SP0055
车辆年份		2007	越野系列工业发动机			发动机控制模块	4JJ1-TC (C/Rail_Tier3)	✓	✓	✓	✓	✓	
车辆年份		2007	越野系列工业发动机			发动机控制模块	4HK1-TC (C/Rail_Tier3)	✓	✓	✓	✓	✓	
车辆年份		2007	越野系列工业发动机			发动机控制模块	6HK1-TC (C/Rail_Tier3)	✓	✓	✓	✓	✓	
车辆年份		2007	越野系列工业发动机			发动机控制模块	6UZ1-TC (C/Rail_Tier3)	✓	✓	✓	✓	✓	
车辆年份		2007	越野系列工业发动机			发动机控制模块	6WG1-TC (C/Rail_Tier3)	✓	✓	✓	✓	✓	
车辆年份		2006	TF/UC 系列			发动机控制模块	2.4L LG1 Euro 3	✓	✓	✓	✓		
车辆年份		2006	TF/UC 系列			发动机控制模块	V6 发动机	✓	✓	✓	✓	✓	
车辆年份		2006	TF/UC 系列			发动机控制模块	2. XL L4 HV240		✓	✓	✓		
车辆年份		2006	TF/UC 系列			发动机控制模块	4JA1-TC 博世		✓	✓	✓	✓	SP0005
车辆年份		2006	TF/UC 系列			发动机控制模块	4JH1-TC 博世		✓	✓	✓	✓	SP0005
车辆年份		2006	TF/UC 系列			发动机控制模块	AW30-40LE		✓	✓	✓	✓	SP0005
车辆年份		2006	TF/UC 系列			发动机控制模块	JR405E		✓	✓	✓	✓	SP0005
车辆年份		2006	TF/UC 系列			变速箱控制模块	自动变速器	✓	✓	✓	✓	✓	
车辆年份		2006	TF/UC 系列				防抱死制动系统	✓	✓	✓	✓	✓	

车辆年份		2006	TF/UC 系列				防抱死制动系统 (VPW)		✓	✓	✓		
车辆年份		2006	TF/UC 系列				防盗器	✓	✓	✓	✓		
车辆年份		2006	TF/UC 系列				辅助充气约束系统	✓	✓	✓	✓		
车辆年份		2006	TF/UC 系列				动力系统接口模块	✓	✓	✓	✓	✓	
车辆年份		2006	TF/UC 系列				防盗警告	✓	✓	✓	✓		
车辆年份		2006	TF/UC 系列				SRS(补充充气约束系统 (VPW))		✓	✓	✓		
车辆年份		2006	(N) ELF, NPR, NOR, VFR			发动机控制模块	4HV1 (液化石油气)		✓	✓	✓	✓	SP0008, SP0009, SP0010, SP0011
车辆年份		2006	(N) ELF, NPR, NOR, VFR			发动机控制模块	4HG1 (液化石油气)		✓	✓	✓	✓	SP0016, SP0017, SP0018
车辆年份		2006	(N) ELF, NPR, NOR, VFR			发动机控制模块	4JG2		✓	✓	✓	✓	
车辆年份		2006	(N) ELF, NPR, NOR, VFR			发动机控制模块	4JG2 (液化石油气)		✓	✓	✓	✓	SP0016, SP0017, SP0018
车辆年份		2006	(N) ELF, NPR, NOR, VFR			发动机控制模块	4JH1-TC 博世		✓	✓	✓	✓	SP0006, SP0007
车辆年份		2006	(N) ELF, NPR, NOR, VFR			发动机控制模块	混合系统		✓	✓	✓		SP0035
车辆年份		2006	(N) ELF, NPR, NOR, VFR			变速箱控制模块	Smoother/Smoother-E 自动换挡		✓	✓	✓		SP0006, SP0028, SP0029, SP0030
车辆年份		2006	(N) ELF, NPR, NOR, VFR			变速箱控制模块	Smoother-E		✓	✓	✓		SP0028, SP0029
车辆年份		2006	(N) ELF, NPR, NOR, VFR				防抱死制动系统		✓	✓	✓		
车辆年份		2006	(N) ELF, NPR, NOR, VFR				CFS (Cultch Free System/HSA)		✓	✓	✓		
车辆年份		2006	(C, E, L, F) 重型、中型				防抱死制动系统		✓	✓	✓		
车辆年份		2006	越野系列工业发动机			发动机控制模块	4JJ1-TC (C/Rail Tier3)	✓	✓	✓	✓	✓	
车辆年份		2006	越野系列工业发动机			发动机控制模块	4HK1-TC (C/Rail Tier3)	✓	✓	✓	✓	✓	
车辆年份		2006	越野系列工业发动机			发动机控制模块	6HK1-TC (C/Rail Tier3)	✓	✓	✓	✓	✓	
车辆年份		2006	越野系列工业发动机			发动机控制模块	6UZ1-TC (C/Rail Tier3)	✓	✓	✓	✓	✓	
车辆年份		2006	越野系列工业发动机			发动机控制模块	6WG1-TC (C/Rail Tier3)	✓	✓	✓	✓	✓	
车辆年份		2006	(TF/UC) LUV, Rodeo/Frontier, LAO-Rodeo			发动机控制模块	2. 5L 4JK1-TC		✓	✓	✓	✓	SP0001, SP0002, SP0003, SP0004
车辆年份		2005	(TF/UC) LUV, Rodeo/Frontier, LAO-Rodeo			发动机控制模块	2. 5L 4JK1-TC		✓	✓	✓	✓	SP0001, SP0002, SP0003, SP0004
车辆年份		2005	(TF/UC) LUV, Rodeo/Frontier, LAO-Rodeo			发动机控制模块	3. 0L 4JJ1-TC		✓	✓	✓	✓	SP0001, SP0002, SP0003, SP0004
车辆年份		2005	(TF/UC) LUV, Rodeo/Frontier, LAO-Rodeo			发动机控制模块	4JH1-T 电装		✓	✓	✓	✓	
车辆年份		2005	(TF/UC) LUV, Rodeo/Frontier, LAO-Rodeo			发动机控制模块	2. XL L4 HV240		✓	✓	✓		
车辆年份		2005	(TF/UC) LUV, Rodeo/Frontier, LAO-Rodeo			发动机控制模块	4JA1-TC 博世		✓	✓	✓	✓	SP0005
车辆年份		2005	(TF/UC) LUV, Rodeo/Frontier, LAO-Rodeo			发动机控制模块	4JH1-TC 博世		✓	✓	✓	✓	SP0005
车辆年份		2005	(TF/UC) LUV, Rodeo/Frontier, LAO-Rodeo			发动机控制模块	AW30-40LE		✓	✓	✓	✓	SP0005
车辆年份		2005	(TF/UC) LUV, Rodeo/Frontier, LAO-Rodeo			发动机控制模块	JR405E		✓	✓	✓	✓	SP0005

车辆年份		2005	(TF/UC) LUV, Rodeo/Frontier, LAO-Rodeo				防抱死制动系统		✓	✓	✓		
车辆年份		2005	(TF/UC) LUV, Rodeo/Frontier, LAO-Rodeo				防抱死制动系统 (VPW)		✓	✓	✓		
车辆年份		2005	(TF/UC) LUV, Rodeo/Frontier, LAO-Rodeo				防盗器		✓	✓	✓		
车辆年份		2005	(TF/UC) LUV, Rodeo/Frontier, LAO-Rodeo				辅助充气约束系统		✓	✓	✓		
车辆年份		2005	(TF/UC) LUV, Rodeo/Frontier, LAO-Rodeo				SRS(补充充气约束系统 (VPW))		✓	✓	✓		
车辆年份		2005	(N) ELF, NPR, NOR, VFR			发动机控制模块	4HG1 (液化石油气)		✓	✓	✓	✓	SP0016, SP0017, SP0018
车辆年份		2005	(N) ELF, NPR, NOR, VFR			发动机控制模块	4HV1 (压缩天然气)		✓	✓	✓	✓	SP0008, SP0009, SP0010, SP0011
车辆年份		2005	(N) ELF, NPR, NOR, VFR			发动机控制模块	4JG2 (液化石油气)		✓	✓	✓	✓	SP0016, SP0017, SP0018
车辆年份		2005	(N) ELF, NPR, NOR, VFR			发动机控制模块	4JG2		✓	✓	✓	✓	
车辆年份		2005	(N) ELF, NPR, NOR, VFR			发动机控制模块	4JH1-TC 博世		✓	✓	✓	✓	SP0006, SP0007
车辆年份		2005	(N) ELF, NPR, NOR, VFR			发动机控制模块	混合系统		✓	✓	✓		SP0035
车辆年份		2005	(N) ELF, NPR, NOR, VFR			发动机控制模块	信息系统		✓	✓	✓		
车辆年份		2005	(N) ELF, NPR, NOR, VFR			变速箱控制模块	Smoother/Smoother-E 自动换挡		✓	✓	✓		SP0006, SP0028, SP0029, SP0030
车辆年份		2005	(N) ELF, NPR, NOR, VFR				防抱死制动系统		✓	✓	✓		
车辆年份		2005	(N) ELF, NPR, NOR, VFR				CFS (Cultch Free System/HSA)		✓	✓	✓		
车辆年份		2005	(C, E, L, F) 重型、 中型			变速箱控制模块	AT Allison LCT		✓	✓	✓		
车辆年份		2005	(C, E, L, F) 重型、 中型				防抱死制动系统		✓	✓	✓		
车辆年份		2005	越野系列工业发动机			发动机控制模块	4JJ1-TC (C/Rail Tier3)	✓	✓	✓	✓	✓	
车辆年份		2005	越野系列工业发动机			发动机控制模块	4HK1-TC (C/Rail Tier3)	✓	✓	✓	✓	✓	
车辆年份		2005	越野系列工业发动机			发动机控制模块	6HK1-TC (C/Rail Tier3)	✓	✓	✓	✓	✓	
车辆年份		2005	越野系列工业发动机			发动机控制模块	6UZ1-TC (C/Rail Tier3)	✓	✓	✓	✓	✓	
车辆年份		2005	越野系列工业发动机			发动机控制模块	6WG1-TC (C/Rail Tier3)	✓	✓	✓	✓	✓	
车辆年份		2004	(UE) Rodeo/Amigo, Wizard/MU			发动机控制模块	3. 2L V6 6VD1		✓	✓	✓		
车辆年份		2004	(UE) Rodeo/Amigo, Wizard/MU			发动机控制模块	3. 2L V6 6VD1 Hitachi		✓	✓	✓		
车辆年份		2004	(UE) Rodeo/Amigo, Wizard/MU			发动机控制模块	4JG2		✓	✓	✓	✓	
车辆年份		2004	(UE) Rodeo/Amigo, Wizard/MU				防抱死制动系统		✓	✓	✓		
车辆年份		2004	(UE) Rodeo/Amigo, Wizard/MU				胎压监测系统		✓	✓	✓		
车辆年份		2004	(UE) Rodeo/Amigo, Wizard/MU				防盗器		✓	✓	✓		
车辆年份		2004	(UE) Rodeo/Amigo, Wizard/MU				辅助充气约束系统		✓	✓	✓		
车辆年份		2004	(UE) Rodeo/Amigo, Wizard/MU				SRS(补充充气约束系统 (VPW))		✓	✓	✓		

车辆年份		2004	(UP) Axiom		发动机控制模块	3.5L V6 6VE1		✓	✓			
车辆年份		2004	(UP) Axiom		发动机控制模块	4L30E		✓	✓	✓		
车辆年份		2004	(UP) Axiom			防抱死制动系统		✓	✓	✓		
车辆年份		2004	(UP) Axiom			防抱死制动系统 (VPW)		✓	✓	✓		
车辆年份		2004	(UP) Axiom			防盗器	✓					
车辆年份		2004	(UP) Axiom			辅助充气约束系统		✓	✓	✓		
车辆年份		2004	(TF/UC) LUV, Rodeo/Frontier, LAO-Rodeo		发动机控制模块	2.5L 4JK1-TC		✓	✓	✓	✓	SP0001, SP0002, SP0003, SP0004
车辆年份		2004	(TF/UC) LUV, Rodeo/Frontier, LAO-Rodeo		发动机控制模块	3.0L 4JJ1-TC		✓	✓	✓	✓	SP0001, SP0002, SP0003, SP0004
车辆年份		2004	(TF/UC) LUV, Rodeo/Frontier, LAO-Rodeo		发动机控制模块	4JH1-T 电装		✓	✓	✓	✓	
车辆年份		2004	(TF/UC) LUV, Rodeo/Frontier, LAO-Rodeo		发动机控制模块	4JG2		✓	✓	✓	✓	
车辆年份		2004	(TF/UC) LUV, Rodeo/Frontier, LAO-Rodeo		发动机控制模块	2. XL L4 HV240		✓	✓	✓		
车辆年份		2004	(TF/UC) LUV, Rodeo/Frontier, LAO-Rodeo		发动机控制模块	4JA1-TC 博世		✓	✓	✓	✓	SP0005
车辆年份		2004	(TF/UC) LUV, Rodeo/Frontier, LAO-Rodeo		发动机控制模块	4JH1-TC 博世		✓	✓	✓	✓	SP0005
车辆年份		2004	(TF/UC) LUV, Rodeo/Frontier, LAO-Rodeo		发动机控制模块	AW30-40LE		✓	✓	✓	✓	SP0005
车辆年份		2004	(TF/UC) LUV, Rodeo/Frontier, LAO-Rodeo		发动机控制模块	JR405E		✓	✓	✓	✓	SP0005
车辆年份		2004	(TF/UC) LUV, Rodeo/Frontier, LAO-Rodeo			防抱死制动系统		✓	✓	✓		
车辆年份		2004	(TF/UC) LUV, Rodeo/Frontier, LAO-Rodeo			防抱死制动系统 (VPW)		✓	✓	✓		
车辆年份		2004	(TF/UC) LUV, Rodeo/Frontier, LAO-Rodeo			防盗器		✓	✓	✓		
车辆年份		2004	(TF/UC) LUV, Rodeo/Frontier, LAO-Rodeo			辅助充气约束系统		✓	✓	✓		
车辆年份		2004	(TF/UC) LUV, Rodeo/Frontier, LAO-Rodeo			SRS(补充充气约束系统 (VPW))		✓	✓	✓		
车辆年份		2004	(TF/UC) LUV, Rodeo/Frontier, LAO-Rodeo			辅助充气约束系统		✓	✓	✓		
车辆年份		2004	(N) ELF, NPR, NOR, VFR		发动机控制模块	4HG1 (液化石油气)		✓	✓	✓	✓	SP0016, SP0017, SP0018
车辆年份		2004	(N) ELF, NPR, NOR, VFR		发动机控制模块	4JH1-TC 博世		✓	✓	✓	✓	SP0006, SP0007
车辆年份		2004	(N) ELF, NPR, NOR, VFR		发动机控制模块	4JG2		✓	✓	✓	✓	
车辆年份		2004	(N) ELF, NPR, NOR, VFR		发动机控制模块	4JG2 (液化石油气)		✓	✓	✓	✓	SP0016, SP0017, SP0018
车辆年份		2004	(N) ELF, NPR, NOR, VFR		发动机控制模块	4HF1 (压缩天然气)		✓	✓	✓	✓	SP0016, SP0017, SP0018

车辆年份		2004	(N) ELF, NPR, NOR, VFR			发动机控制模块	混合系统		✓	✓	✓		SP0035
车辆年份		2004	(N) ELF, NPR, NOR, VFR			发动机控制模块	信息系统		✓	✓	✓		
车辆年份		2004	(N) ELF, NPR, NOR, VFR			变速箱控制模块	AT Allison LCT		✓	✓	✓		
车辆年份		2004	(N) ELF, NPR, NOR, VFR			变速箱控制模块	Smoother/Smoother-Ex		✓	✓	✓		SP0006, SP0028, SP0029, SP0030
车辆年份		2004	(N) ELF, NPR, NOR, VFR				防抱死制动系统		✓	✓	✓		
车辆年份		2004	(N) ELF, NPR, NOR, VFR				CFS (Cultch Free System/HSA)		✓	✓	✓		
车辆年份		2004	(C, E, L, F) 重型、中型			变速箱控制模块	AT Allison LCT		✓	✓	✓		
车辆年份		2004	(C, E, L, F) 重型、中型				防抱死制动系统		✓	✓	✓		
车辆年份		2003	(UB) Trooper, Bighorn			发动机控制模块	3.0L L4 4JX1		✓	✓	✓		
车辆年份		2003	(UB) Trooper, Bighorn			发动机控制模块	3.2L V6 6VD1		✓	✓	✓		
车辆年份		2003	(UB) Trooper, Bighorn			发动机控制模块	4L30E		✓	✓	✓		
车辆年份		2003	(UB) Trooper, Bighorn			发动机控制模块	AW30-40LE		✓	✓	✓		
车辆年份		2003	(UB) Trooper, Bighorn			发动机控制模块	3.5L V6 6VE1		✓	✓	✓		
车辆年份		2003	(UB) Trooper, Bighorn				防抱死制动系统		✓	✓	✓		
车辆年份		2003	(UB) Trooper, Bighorn				辅助充气约束系统		✓	✓	✓		
车辆年份		2003	(UB) Trooper, Bighorn				防盗器	✓					
车辆年份		2003	(UB) Trooper, Bighorn				DDS(防盗器)	✓					
车辆年份		2003	(UB) Trooper, Bighorn				防盗警告	✓					
车辆年份		2003	(UE) Rodeo/Amigo, Wizard/MU			发动机控制模块	3.0L L4 4JX1		✓	✓	✓		
车辆年份		2003	(UE) Rodeo/Amigo, Wizard/MU			发动机控制模块	3.2L V6 6VD1		✓	✓	✓		
车辆年份		2003	(UE) Rodeo/Amigo, Wizard/MU			发动机控制模块	AW30-40LE		✓	✓	✓		
车辆年份		2003	(UE) Rodeo/Amigo, Wizard/MU				防抱死制动系统		✓	✓	✓		
车辆年份		2003	(UE) Rodeo/Amigo, Wizard/MU				辅助充气约束系统		✓	✓	✓		
车辆年份		2003	(UE) Rodeo/Amigo, Wizard/MU				防盗器		✓	✓	✓		
车辆年份		2003	(UP) Axiom			发动机控制模块	3.5L V6 6VE1		✓	✓	✓		
车辆年份		2003	(UP) Axiom			发动机控制模块	4L30E		✓	✓	✓		
车辆年份		2003	(UP) Axiom				防抱死制动系统		✓	✓	✓		
车辆年份		2003	(UP) Axiom				防抱死制动系统 (VPW)		✓	✓	✓		
车辆年份		2003	(UP) Axiom				防盗器	✓					
车辆年份		2003	(UP) Axiom				辅助充气约束系统		✓	✓	✓		
车辆年份		2003	(TF/UC) LUV, Rodeo/Frontier, LAO-Rodeo			发动机控制模块	D-MAX (4JH1-T 电装)		✓	✓	✓	✓	
车辆年份		2003	(TF/UC) LUV, Rodeo/Frontier, LAO-Rodeo			发动机控制模块	2. XL L4 HV240		✓	✓	✓		

车辆年份		2003	(TF/UC) LUV, Rodeo/Frontier, LAO-Rodeo			发动机控制模块	2. XL L4 HV240		✓	✓	✓		
车辆年份		2003	(TF/UC) LUV, Rodeo/Frontier, LAO-Rodeo			发动机控制模块	4JA1-TC 博世		✓	✓	✓	✓	SP0005
车辆年份		2003	(TF/UC) LUV, Rodeo/Frontier, LAO-Rodeo			发动机控制模块	4JH1-TC 博世		✓	✓	✓	✓	SP0005
车辆年份		2003	(TF/UC) LUV, Rodeo/Frontier, LAO-Rodeo			发动机控制模块	AW30-40LE		✓	✓	✓	✓	SP0005
车辆年份		2003	(TF/UC) LUV, Rodeo/Frontier, LAO-Rodeo			发动机控制模块	JR405E		✓	✓	✓	✓	SP0005
车辆年份		2003	(TF/UC) LUV, Rodeo/Frontier, LAO-Rodeo				防抱死制动系统		✓	✓	✓		
车辆年份		2003	(TF/UC) LUV, Rodeo/Frontier, LAO-Rodeo				防抱死制动系统 (VPW)		✓	✓	✓		
车辆年份		2003	(TF/UC) LUV, Rodeo/Frontier, LAO-Rodeo				防盗器	✓					
车辆年份		2003	(TF/UC) LUV, Rodeo/Frontier, LAO-Rodeo				SRS(补充充气约束系统 (VPW))		✓	✓	✓		
车辆年份		2003	(TF/UC) LUV, Rodeo/Frontier, LAO-Rodeo				防盗警告	✓					
车辆年份		2003	(TF/UC) LUV, Rodeo/Frontier, LAO-Rodeo				辅助充气约束系统		✓	✓	✓		
车辆年份		2003	(TBR)			发动机控制模块	2. XL L4 HV240		✓	✓	✓		
车辆年份		2003	(TBR)			发动机控制模块	AW30-40LE		✓	✓	✓		
车辆年份		2003	(N) ELF, NPR, NOR, VFR			发动机控制模块	4JH1-TC 博世		✓	✓	✓	✓	SP0006, SP0007
车辆年份		2003	(N) ELF, NPR, NOR, VFR			发动机控制模块	4JG2		✓	✓	✓	✓	
车辆年份		2003	(N) ELF, NPR, NOR, VFR				CFS (Cultch Free System/HSA)		✓	✓	✓		
车辆年份		2003	(N) ELF, NPR, NOR, VFR				防抱死制动系统		✓	✓	✓		
车辆年份		2003	(C, E, L, F) 重型、 中型			变速箱控制模块	AT Allison LCT		✓	✓	✓		
车辆年份		2002	(UB) Trooper, Bighorn			发动机控制模块	3. 0L L4 4JX1		✓	✓	✓		
车辆年份		2002	(UB) Trooper, Bighorn			发动机控制模块	3. 2L V6 6VD1		✓	✓	✓		
车辆年份		2002	(UB) Trooper, Bighorn			发动机控制模块	4L30E		✓	✓	✓		
车辆年份		2002	(UB) Trooper, Bighorn			发动机控制模块	AW30-40LE		✓	✓	✓		
车辆年份		2002	(UB) Trooper, Bighorn			发动机控制模块	3. 5L V6 6VE1		✓	✓	✓		
车辆年份		2002	(UB) Trooper, Bighorn				防抱死制动系统		✓	✓	✓		
车辆年份		2002	(UB) Trooper, Bighorn				辅助充气约束系统		✓	✓	✓		
车辆年份		2002	(UB) Trooper, Bighorn				防盗器	✓					

车辆年份		2002	(UB) Trooper, Bighorn				DDS(防盗器)	√					
车辆年份		2002	(UB) Trooper, Bighorn				防盗警告	√					
车辆年份		2002	(UE) Rodeo/Amigo, Wizard/MU			发动机控制模块	2. 2L L4 X22SE		√	√	√		
车辆年份		2002	(UE) Rodeo/Amigo, Wizard/MU			发动机控制模块	3. 2L V6 6VD1		√	√	√		
车辆年份		2002	(UE) Rodeo/Amigo, Wizard/MU			发动机控制模块	3. 5L V6 6VE1		√	√	√		
车辆年份		2002	(UE) Rodeo/Amigo, Wizard/MU			发动机控制模块	3. 0L L4 4JX1		√	√	√		
车辆年份		2002	(UE) Rodeo/Amigo, Wizard/MU				防抱死制动系统		√	√	√		
车辆年份		2002	(UE) Rodeo/Amigo, Wizard/MU				辅助充气约束系统		√	√	√		
车辆年份		2002	(UE) Rodeo/Amigo, Wizard/MU				防盗器	√					
车辆年份		2002	(UE) Rodeo/Amigo, Wizard/MU				DDS(防盗器)	√					
车辆年份		2002	(UE) Rodeo/Amigo, Wizard/MU				防盗警告	√					
车辆年份		2002	(UP) Axiom			发动机控制模块	3. 5L V6 6VE1		√	√	√		
车辆年份		2002	(UP) Axiom			发动机控制模块	4L30E		√	√	√		
车辆年份		2002	(UP) Axiom				防抱死制动系统		√	√	√		
车辆年份		2002	(UP) Axiom				辅助充气约束系统		√	√	√		
车辆年份		2002	TF/UC 泰国			发动机控制模块	4JH1-T 电装		√	√	√	√	
车辆年份		2002	TF/UC 泰国			发动机控制模块	AW30-40LE		√	√	√		
车辆年份		2002	(TF/UC) LUV, Frontier, LAO-Rodeo			发动机控制模块	D-MAX (4JH1-T 电装)		√	√	√	√	
车辆年份		2002	(TF/UC) LUV, Frontier, LAO-Rodeo			发动机控制模块	2. 0L L4 SOHC		√	√	√		
车辆年份		2002	(TF/UC) LUV, Frontier, LAO-Rodeo			发动机控制模块	2. 2L L4 SOHC		√	√	√		
车辆年份		2002	(TF/UC) LUV, Frontier, LAO-Rodeo			发动机控制模块	3. 2L V6 6VD1 Hitachi		√	√	√		
车辆年份		2002	(TF/UC) LUV, Frontier, LAO-Rodeo			发动机控制模块	4JA1-TC 博世		√	√	√	√	SP0005
车辆年份		2002	(TF/UC) LUV, Frontier, LAO-Rodeo			发动机控制模块	4JH1-TC 博世		√	√	√		
车辆年份		2002	(TF/UC) LUV, Frontier, LAO-Rodeo			发动机控制模块	4L30E		√	√	√		
车辆年份		2002	(TF/UC) LUV, Frontier, LAO-Rodeo			发动机控制模块	AW30-40LE		√	√	√		
车辆年份		2002	(TF/UC) LUV, Frontier, LAO-Rodeo			发动机控制模块	AW30-40LE (以色列)		√	√	√		
车辆年份		2002	(TF/UC) LUV, Frontier, LAO-Rodeo			发动机控制模块	JR405E		√	√	√	√	SP0005
车辆年份		2002	(TF/UC) LUV, Frontier, LAO-Rodeo				防盗器	√					
车辆年份		2002	(TF/UC) LUV, Frontier, LAO-Rodeo				辅助充气约束系统		√	√	√		
车辆年份		2002	(TBR)			发动机控制模块	AW03-72LE		√	√	√		
车辆年份		2002	(N) ELF, NPR, NOR, VFR			发动机控制模块	4JH1-TC 博世		√	√	√	√	SP0006, SP0007
车辆年份		2002	(N) ELF, NPR, NOR, VFR				CFS (Cultch Free System/HSA)		√	√	√		
车辆年份		2002	(N) ELF, NPR, NOR, VFR				防抱死制动系统		√	√	√		

车辆年份		2002	(C, E, L, F) 重型、 中型			变速箱控制模块	AT Allison LCT		✓	✓	✓		
车辆年份		2001	(UB) Trooper, Bighorn			发动机控制模块	3.0L L4 4JX1		✓	✓	✓		
车辆年份		2001	(UB) Trooper, Bighorn			发动机控制模块	3.2L V6 6VD1		✓	✓	✓		
车辆年份		2001	(UB) Trooper, Bighorn			发动机控制模块	4L30E		✓	✓	✓		
车辆年份		2001	(UB) Trooper, Bighorn			发动机控制模块	AW30-40LE		✓	✓	✓		
车辆年份		2001	(UB) Trooper, Bighorn			发动机控制模块	3.5L V6 6VE1		✓	✓	✓		
车辆年份		2001	(UB) Trooper, Bighorn				防抱死制动系统		✓	✓	✓		
车辆年份		2001	(UB) Trooper, Bighorn				辅助充气约束系统		✓	✓	✓		
车辆年份		2001	(UB) Trooper, Bighorn				防盗器	✓					
车辆年份		2001	(UB) Trooper, Bighorn				DDS(防盗器)	✓					
车辆年份		2001	(UB) Trooper, Bighorn				防盗警告	✓					
车辆年份		2001	(UE) Rodeo/Amigo, Wizard/MU			发动机控制模块	2.2L L4 X22SE		✓	✓	✓		
车辆年份		2001	(UE) Rodeo/Amigo, Wizard/MU			发动机控制模块	3.0L L4 4JX1		✓	✓	✓		
车辆年份		2001	(UE) Rodeo/Amigo, Wizard/MU			发动机控制模块	3.2L V6 6VD1		✓	✓	✓		
车辆年份		2001	(UE) Rodeo/Amigo, Wizard/MU			发动机控制模块	4L30E		✓	✓	✓		
车辆年份		2001	(UE) Rodeo/Amigo, Wizard/MU			发动机控制模块	AW30-40LE		✓	✓	✓		
车辆年份		2001	(UE) Rodeo/Amigo, Wizard/MU				防抱死制动系统		✓	✓	✓		
车辆年份		2001	(UE) Rodeo/Amigo, Wizard/MU				辅助充气约束系统		✓	✓	✓		
车辆年份		2001	(UE) Rodeo/Amigo, Wizard/MU				防盗器	✓					
车辆年份		2001	(UE) Rodeo/Amigo, Wizard/MU				防盗警告	✓					
车辆年份		2001	(UC) Frontier , LA0-Rodeo			发动机控制模块	3.2L V6 6VD1 Hitachi		✓	✓	✓		
车辆年份		2001	(UC) Frontier , LA0-Rodeo			发动机控制模块	4L30E		✓	✓	✓		
车辆年份		2001	(UC) Frontier , LA0-Rodeo			发动机控制模块	AW30-40LE		✓	✓	✓		
车辆年份		2001	(UC) Frontier , LA0-Rodeo				辅助充气约束系统		✓	✓	✓		
车辆年份		2001	(UG) V-Cross			发动机控制模块	3.2L V6 6VD1		✓	✓	✓		
车辆年份		2001	(UG) V-Cross			发动机控制模块	4L30E		✓	✓	✓		
车辆年份		2001	(UG) V-Cross			发动机控制模块	3.5L V6 6VE1		✓	✓	✓		
车辆年份		2001	(UG) V-Cross				防抱死制动系统		✓	✓	✓		
车辆年份		2001	(UG) V-Cross				辅助充气约束系统		✓	✓	✓		
车辆年份		2001	(TF) LUV			发动机控制模块	2.0L L4 SOHC		✓	✓	✓		
车辆年份		2001	(TF) LUV			发动机控制模块	2.2L L4 SOHC		✓	✓	✓		
车辆年份		2001	(TF) LUV			发动机控制模块	3.2L V6 6VD1 Hitachi		✓	✓	✓		
车辆年份		2001	(TF) LUV			发动机控制模块	4JA1-TC 博世		✓	✓	✓	✓	SP0005
车辆年份		2001	(TF) LUV			发动机控制模块	4JH1-TC 博世		✓	✓	✓	✓	SP0005
车辆年份		2001	(TF) LUV			发动机控制模块	4L30E		✓	✓	✓		

车辆年份		2001	(TF) LUV			发动机控制模块	AW30-40LE		✓	✓	✓		
车辆年份		2001	(TF) LUV			发动机控制模块	AW30-40LE (以色列)		✓	✓	✓		
车辆年份		2001	(TF) LUV				辅助充气约束系统		✓	✓	✓		
车辆年份		2001	(TF) LUV				防盗器	✓					
车辆年份		2001	TF/UC 泰国			发动机控制模块	D-MAX (4JH1-T 电装)		✓	✓	✓	✓	
车辆年份		2001	TF/UC 泰国			发动机控制模块	AW30-40LE		✓	✓	✓		
车辆年份		2001	(TBR)			发动机控制模块	2.0L L4 SOHC		✓	✓	✓		
车辆年份		2001	(TBR)			发动机控制模块	2.2L L4 SOHC		✓	✓	✓		
车辆年份		2001	(TBR)			发动机控制模块	AW03-72LE		✓	✓	✓		
车辆年份		2001	(N) ELF, NPR, NOR, VFR			发动机控制模块	4JH1-TC 博世		✓	✓	✓	✓	SP0006, SP0007
车辆年份		2001	(N) ELF, NPR, NOR, VFR				CFS (Culrch Free System/HSA)		✓	✓	✓		
车辆年份		2001	(N) ELF, NPR, NOR, VFR				防抱死制动系统		✓	✓	✓		
车辆年份		2000	(UB) Trooper, Bighorn			发动机控制模块	3.0L L4 4JX1		✓	✓	✓		
车辆年份		2000	(UB) Trooper, Bighorn			发动机控制模块	3.2L V6 6VD1		✓	✓	✓		
车辆年份		2000	(UB) Trooper, Bighorn			发动机控制模块	3.5L V6 6VE1		✓	✓	✓		
车辆年份		2000	(UB) Trooper, Bighorn			发动机控制模块	4L30E		✓	✓	✓		
车辆年份		2000	(UB) Trooper, Bighorn			发动机控制模块	AW30-40LE		✓	✓	✓		
车辆年份		2000	(UB) Trooper, Bighorn				防抱死制动系统		✓	✓	✓		
车辆年份		2000	(UB) Trooper, Bighorn				辅助充气约束系统		✓	✓	✓		
车辆年份		2000	(UE) Rodeo/Amigo, Wizard/MU			发动机控制模块	2.2L L4 X22SE		✓	✓	✓		
车辆年份		2000	(UE) Rodeo/Amigo, Wizard/MU			发动机控制模块	3.0L L4 4JX1		✓	✓	✓		
车辆年份		2000	(UE) Rodeo/Amigo, Wizard/MU			发动机控制模块	3.2L V6 6VD1		✓	✓	✓		
车辆年份		2000	(UE) Rodeo/Amigo, Wizard/MU			发动机控制模块	4L30E		✓	✓	✓		
车辆年份		2000	(UE) Rodeo/Amigo, Wizard/MU			发动机控制模块	AW30-40LE		✓	✓	✓		
车辆年份		2000	(UE) Rodeo/Amigo, Wizard/MU				防抱死制动系统		✓	✓	✓		
车辆年份		2000	(UE) Rodeo/Amigo, Wizard/MU				辅助充气约束系统		✓	✓	✓		
车辆年份		2000	(UG) V-Cross			发动机控制模块	3.2L V6 6VD1		✓	✓	✓		
车辆年份		2000	(UG) V-Cross			发动机控制模块	4L30E		✓	✓	✓		
车辆年份		2000	(UG) V-Cross			发动机控制模块	3.5L V6 6VE1		✓	✓	✓		
车辆年份		2000	(UG) V-Cross				防抱死制动系统		✓	✓	✓		
车辆年份		2000	(UG) V-Cross				辅助充气约束系统		✓	✓	✓		
车辆年份		2000	(UC) Frontier , LA0-Rodeo			发动机控制模块	3.2L V6 6VD1 Hitachi		✓	✓	✓		
车辆年份		2000	(UC) Frontier , LA0-Rodeo			发动机控制模块	4L30E		✓	✓	✓		
车辆年份		2000	(UC) Frontier , LA0-Rodeo			发动机控制模块	AW30-40LE		✓	✓	✓		
车辆年份		2000	(UC) Frontier , LA0-Rodeo				辅助充气约束系统		✓	✓	✓		
车辆年份		2000	(TF) LUV			发动机控制模块	2.0L L4 SOHC		✓	✓	✓		
车辆年份		2000	(TF) LUV			发动机控制模块	2.2L L4 SOHC		✓	✓	✓		

车辆年份		2000	(TF) LUV		发动机控制模块	3. 2L V6 6VD1 Hitachi		✓	✓	✓		
车辆年份		2000	(TF) LUV		发动机控制模块	4L30E		✓	✓	✓		
车辆年份		2000	(TF) LUV		发动机控制模块	AW30-40LE		✓	✓	✓		
车辆年份		2000	(TF) LUV		发动机控制模块	AW30-40LE(以色列)		✓	✓	✓		
车辆年份		2000	(TF) LUV			辅助充气约束系统		✓	✓	✓		
车辆年份		2000	(TBR)		发动机控制模块	2. 2L L4 SOHC		✓	✓	✓		
车辆年份		2000	(TBR)		发动机控制模块	AW03-72LE		✓	✓	✓		
车辆年份		2000	(N) ELF, NPR, NOR, VFR			CFS (Cultch Free System/HSA)		✓	✓	✓		
车辆年份		2000	(N) ELF, NPR, NOR, VFR			防抱死制动系统		✓	✓	✓		
车辆年份		2000	(TF/UC) LUV, Rodeo/Frontier, LA0-Rodeo		发动机控制模块	3. 2L V6 6VD1 Hitachi		✓	✓	✓		
车辆年份		2000	(TF/UC) LUV, Rodeo/Frontier, LA0-Rodeo		发动机控制模块	4JA1-TC 博世		✓	✓	✓	✓	SP0005
车辆年份		2000	(TF/UC) LUV, Rodeo/Frontier, LA0-Rodeo		发动机控制模块	4JH1-TC 博世		✓	✓	✓	✓	SP0005
车辆年份		1999	(UB) Trooper, Bighorn		发动机控制模块	3. 0L L4 4JX1		✓	✓	✓		
车辆年份		1999	(UB) Trooper, Bighorn		发动机控制模块	3. 2L V6 6VD1		✓	✓	✓		
车辆年份		1999	(UB) Trooper, Bighorn		发动机控制模块	4L30E		✓	✓	✓		
车辆年份		1999	(UB) Trooper, Bighorn		发动机控制模块	AW30-40LE		✓	✓	✓		
车辆年份		1999	(UB) Trooper, Bighorn		发动机控制模块	3. 5L V6 6VE1		✓	✓	✓		
车辆年份		1999	(UB) Trooper, Bighorn			防抱死制动系统		✓	✓	✓		
车辆年份		1999	(UB) Trooper, Bighorn			辅助充气约束系统		✓	✓	✓		
车辆年份		1999	(UB) Trooper, Bighorn			防盗器	✓					
车辆年份		1999	(UB) Trooper, Bighorn			防盗警告	✓					
车辆年份		1999	(UE) Rodeo/Amigo, Wizard/MU		发动机控制模块	2. 2L L4 X22SE		✓	✓	✓		
车辆年份		1999	(UE) Rodeo/Amigo, Wizard/MU		发动机控制模块	3. 0L L4 4JX1		✓	✓	✓		
车辆年份		1999	(UE) Rodeo/Amigo, Wizard/MU		发动机控制模块	3. 2L V6 6VD1		✓	✓	✓		
车辆年份		1999	(UE) Rodeo/Amigo, Wizard/MU		发动机控制模块	4L30E		✓	✓	✓		
车辆年份		1999	(UE) Rodeo/Amigo, Wizard/MU		发动机控制模块	AW30-40LE		✓	✓	✓		
车辆年份		1999	(UE) Rodeo/Amigo, Wizard/MU			防抱死制动系统		✓	✓	✓		
车辆年份		1999	(UE) Rodeo/Amigo, Wizard/MU			辅助充气约束系统		✓	✓	✓		
车辆年份		1999	(UG) V-Cross		发动机控制模块	3. 2L V6 6VD1		✓	✓	✓		
车辆年份		1999	(UG) V-Cross		发动机控制模块	3. 5L V6 6VE1		✓	✓	✓		
车辆年份		1999	(UG) V-Cross		发动机控制模块	4L30E		✓	✓	✓		
车辆年份		1999	(UG) V-Cross			防抱死制动系统		✓	✓	✓		
车辆年份		1999	(UG) V-Cross			辅助充气约束系统		✓	✓	✓		
车辆年份		1999	(UC) Frontier , LA0-Rodeo		发动机控制模块	3. 2L V6 6VD1 Hitachi		✓	✓	✓		

车辆年份		1999	(UC) Frontier , LAO-Rodeo			发动机控制模块	4L30E		√	√	√		
车辆年份		1999	(TF) LUV			发动机控制模块	2.0L L4 SOHC		√	√	√		
车辆年份		1999	(TF) LUV			发动机控制模块	2.2L L4 SOHC		√	√	√		
车辆年份		1999	(TF) LUV			发动机控制模块	3.2L V6 6VD1 Hitachi		√	√	√		
车辆年份		1999	(TF) LUV			发动机控制模块	4L30E		√	√	√		
车辆年份		1999	(TF) LUV			发动机控制模块	AW30-40LE		√	√	√		
车辆年份		1999	(TBR)			发动机控制模块	2.2L L4 SOHC		√	√	√		
车辆年份		1999	(N) ELF, NPR, NOR, VFR				防抱死制动系统		√	√	√		
车辆年份		1999	(N) ELF, NPR, NOR, VFR				CFS (Cultch Free System/HSA)		√	√	√		
车辆年份		1999	(TF/UC) LUV, Rodeo/Frontier, LAO-Rodeo			发动机控制模块	3.2L V6 6VD1 Hitachi		√	√	√		
车辆年份		1998	(UB) Trooper, Bighorn			发动机控制模块	3.0L L4 4JX1		√	√	√		
车辆年份		1998	(UB) Trooper, Bighorn			发动机控制模块	3.2L V6 6VD1		√	√	√		
车辆年份		1998	(UB) Trooper, Bighorn			发动机控制模块	3.5L V6 6VE1		√	√	√		
车辆年份		1998	(UB) Trooper, Bighorn			发动机控制模块	40L30E		√	√	√		
车辆年份		1998	(UB) Trooper, Bighorn			发动机控制模块	AW30-40LE		√	√	√		
车辆年份		1998	(UB) Trooper, Bighorn				防抱死制动系统		√	√	√		
车辆年份		1998	(UB) Trooper, Bighorn				辅助充气约束系统		√	√	√		
车辆年份		1998	(UB) Trooper, Bighorn				防盗器	√					
车辆年份		1998	(UE) Rodeo/Amigo, Wizard/MU			发动机控制模块	2.2L L4 X22SE		√	√	√		
车辆年份		1998	(UE) Rodeo/Amigo, Wizard/MU			发动机控制模块	3.0L L4 4JX1		√	√	√		
车辆年份		1998	(UE) Rodeo/Amigo, Wizard/MU			发动机控制模块	3.2L V6 6VD1		√	√	√		
车辆年份		1998	(UE) Rodeo/Amigo, Wizard/MU			发动机控制模块	40L30E		√	√	√		
车辆年份		1998	(UE) Rodeo/Amigo, Wizard/MU			发动机控制模块	AW30-40LE		√	√	√		
车辆年份		1998	(UE) Rodeo/Amigo, Wizard/MU				防抱死制动系统		√	√	√		
车辆年份		1998	(UE) Rodeo/Amigo, Wizard/MU				辅助充气约束系统		√	√	√		
车辆年份		1998	(UC) Frontier, LAO- Rodeo			发动机控制模块	3.2L V6 6VD1 Hitachi		√	√	√		
车辆年份		1998	(UC) Frontier, LAO- Rodeo			发动机控制模块	40L30E		√	√	√		
车辆年份		1998	(TF) LUV			发动机控制模块	2.0L L4 SOHC		√	√	√		
车辆年份		1998	(TF) LUV			发动机控制模块	2.2L L4 SOHC		√	√	√		
车辆年份		1998	(TF) LUV			发动机控制模块	3.2L V6 6VD1 Hitachi		√	√	√		
车辆年份		1998	(TF) LUV			发动机控制模块	40L30E		√	√	√		
车辆年份		1998	(TF/UC) LUV, Rodeo/Frontier, LAO-Rodeo			发动机控制模块	3.2L V6 6VD1 Hitachi		√	√	√		
车辆年份		1998	(TBR)			发动机控制模块	2.2L L4 SOHC		√	√	√		
车辆年份		1998	(N) ELF, NPR, NOR, VFR				CFS (Cultch Free System/HSA)		√	√	√		

车辆年份		1998	(N) ELF, NPR, NOR, VFR				辅助充气约束系统		√	√	√		
------	--	------	---------------------------	--	--	--	----------	--	---	---	---	--	--

XTOOL

特殊功能列表

编号	功能名称	系统名称
SP0001	喷油器编码	发动机控制模块
SP0002	编码注册	发动机控制模块
SP0003	上载编码	发动机控制模块
SP0004	下载编码	发动机控制模块
SP0005	VIN编程	发动机控制模块、防盗器
SP0006	编程VIN	发动机控制模块、变速箱控制模块
SP0007	锁定发动机控制单元	发动机控制模块
SP0008	清除喷油学习值	发动机控制模块
SP0009	清除油气比界限值	发动机控制模块
SP0010	清除节气门怠速学习值	发动机控制模块
SP0011	清除闭路节气门学习值	发动机控制模块
SP0012	喷油阀识别代码	发动机控制模块
SP0013	识别代码登记	发动机控制模块
SP0014	上载识别代码	发动机控制模块
SP0015	下载识别代码	发动机控制模块
SP0016	清除ISC学习的值	发动机控制模块
SP0017	清除O2传感器1门限值	发动机控制模块
SP0018	清除怠速中反馈平均工作	发动机控制模块
SP0019	雷达读取旗标	毫米波雷达巡航
SP0020	输入0度偏置	驱动器安全参考
SP0021	输入系统日期	驱动器安全参考
SP0022	燃油输送率数据	发动机控制模块
SP0023	加载燃油输送速率数据	发动机控制模块
SP0024	下载燃油输送速率数据	发动机控制模块
SP0025	上载MAF补偿	发动机控制模块
SP0026	下载MAF补偿	发动机控制模块
SP0027	重设DPD复新	发动机控制模块
SP0028	PTO请求的发动机转速	变速箱控制模块
SP0029	程序车辆类型	变速箱控制模块
SP0030	设定车速表齿轮	变速箱控制模块

SP0031	F0:机动升降工作平台	怠速停止 (BCM)
SP0032	F1:升降车辆配置	怠速停止 (BCM)
SP0033	F2:ISS维护数据清除	怠速停止 (BCM)
SP0034	F3:ISS驱动数据清除	怠速停止 (BCM)
SP0035	写入启动计数	混合系统
SP0036	1. RKE记录	车身控制模块
SP0037	2. RKE记录清除	车身控制模块
SP0038	3. 发动机机油寿命历程警报	车身控制模块
SP0039	4. TM机油寿命历程警报	车身控制模块
SP0040	5. 起动机寿命时间计数	车身控制模块
SP0041	6. 小时计信息清除	车身控制模块
SP0042	7. 燃油数据显示清除	车身控制模块
SP0043	8. EG机油寿命距离警报清除	车身控制模块
SP0044	9. TM机油寿命距离警报清除	车身控制模块
SP0045	1. 升级车辆配置	信息系统
SP0046	2. 升级发动机型号	信息系统
SP0047	3. 升级变速箱型号	信息系统
SP0048	4. 升级终传动比	信息系统
SP0049	5. 升级轮胎滚动半径	信息系统
SP0050	1. 升级随车ECU信息	信息系统
SP0051	6. 升级AD输入	信息系统
SP0052	7. 设定ECU锁定功能	信息系统
SP0053	8. EOL数据上传/下载	信息系统
SP0054	清除自适应值到FAST+BASE	自动变速器
SP0055	重设自动探测信息	自动变速器