



# 深圳市朗仁科技有限公司 Shenzhen Xtooltech Co., Ltd

## 捷豹功能表 V11.70

提示及说明:

编程功能仅支持H6PRO, H6PRO大师版产品.

\* 表示此功能为新增功能.

√ 表示此功能支持.

表示此功能不支持.

※ 表示此功能部分支持.

车型	年份	系统名称	读取版本信息	读取故障码	清除故障码	读取数据流	动作测试
Jaguar XF	2008-2009	ABS 控制模块	√	√	√	√	√
Jaguar XF	2008-2009	自适应减振控制模块	√	√	√	√	
Jaguar XF	2008-2009	速度控制模块	√	√	√	√	
Jaguar XF	2008-2009	换挡模块	√	√	√	√	
Jaguar XF	2008-2009	前照灯控制模块	√	√	√	√	
Jaguar XF	2008-2009	碰撞分类系统	√	√	√	√	√
Jaguar XF	2008-2009	组合仪表控制模块.	√	√	√	√	√
Jaguar XF	2008-2009	约束乘员分类系统模块	√	√	√	√	
Jaguar XF	2008-2009	驻车制动控制模块	√	√	√	√	
Jaguar XF	2008-2009	传动系控制模块	√	√	√	√	√
Jaguar XF	2008-2009	传动系控制模块	√	√	√	√	√
Jaguar XF	2008-2009	传动系控制模块	√	√	√	√	√
Jaguar XF	2008-2009	传动系控制模块	√	√	√	√	√
Jaguar XF	2008-2009	约束装置控制模块.	√	√	√	√	
Jaguar XF	2008-2009	变速器控制模块	√	√	√	√	
Jaguar XF	2008-2009	车辆防盗锁止控制模块	√	√	√	√	
Jaguar XF	2008-2009	驾驶员气候座椅模块	√	√	√	√	
Jaguar XF	2008-2009	驾驶员一侧车门模块.	√	√	√	√	√
Jaguar XF	2008-2009	驾驶员一侧座椅模块.	√	√	√	√	√
Jaguar XF	2008-2009	中心接线盒 (车身控制模块)	√	√	√	√	√
Jaguar XF	2008-2009	暖风空调控制模块	√	√	√	√	√
Jaguar XF	2008-2009	信息娱乐控制模块.	√	√	√	√	



Jaguar XF	2010-2011	传动系控制模块	√	√	√	√	√
Jaguar XF	2010-2011	传动系控制模块	√	√	√	√	√
Jaguar XF	2010-2011	传动系控制模块	√	√	√	√	√
Jaguar XF	2010-2011	传动系控制模块	√	√	√	√	√
Jaguar XF	2010-2011	传动系控制模块	√	√	√	√	√
Jaguar XF	2010-2011	约束装置控制模块.	√	√	√	√	
Jaguar XF	2010-2011	后差速器控制模块.	√	√	√	√	
Jaguar XF	2010-2011	变速器控制模块	√	√	√	√	
Jaguar XF	2010-2011	变速器控制模块	√	√	√	√	
Jaguar XF	2010-2011	变速器控制模块	√	√	√	√	
Jaguar XF	2010-2011	变速器控制模块	√	√	√	√	
Jaguar XF	2010-2011	变速器控制模块	√	√	√	√	
Jaguar XF	2010-2011	车辆防盗锁止控制模块	√	√	√	√	
Jaguar XF	2010-2011	驾驶员气候座椅模块	√	√	√	√	
Jaguar XF	2010-2011	驾驶员一侧车门模块.	√	√	√	√	√
Jaguar XF	2010-2011	驾驶员一侧座椅模块.	√	√	√	√	
Jaguar XF	2010-2011	中心接线盒（车身控制模块）	√	√	√	√	√
Jaguar XF	2010-2011	暖风空调控制模块	√	√	√	√	√
Jaguar XF	2010-2011	信息娱乐控制模块.	√	√	√	√	
Jaguar XF	2010-2011	集成控制面板	√	√	√	√	√
Jaguar XF	2010-2011	无钥匙车辆模块		√	√	√	
Jaguar XF	2010-2011	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	
Jaguar XF	2010-2011	乘客一侧车门模块	√	√	√	√	√
Jaguar XF	2010-2011	辅助接线盒（车身控制模块 B）	√	√	√	√	
Jaguar XF	2010-2011	侧面物体探测控制模块 - 左	√	√	√	√	√
Jaguar XF	2010-2011	侧面物体探测控制模块 - 右	√	√	√	√	√
Jaguar XF	2010-2011	轮胎压力监测器模块	√	√	√	√	
Jaguar XF	2010-2011	前向观察雷达	√	√	√	√	
Jaguar XF	2010-2011	音频放大器模块.	√	√	√		
Jaguar XF	2010-2011	音频前控制模块	√	√	√	√	
Jaguar XF	2010-2011	辅助协议接口模块	√	√	√	√	
Jaguar XF	2010-2011	数字音频控制模块C	√	√	√	√	
Jaguar XF	2010-2011	前控制/显示界面模块（高水平显示正面）	√	√	√	√	
Jaguar XF	2010-2011	导航控制模块	√	√	√	√	
Jaguar XF	2010-2011	卫星音频单元模块.	√	√	√	√	

Jaguar XF	2010-2011	蜂窝电话控制模块	√	√	√	√	
Jaguar XF	2010-2011	电视模块	√	√	√	√	
Jaguar XF	2010-2011	数字音频广播模块	√	√	√	√	
Jaguar XF	2012	ABS 控制模块	√	√	√	√	
Jaguar XF	2012	自适应减振控制模块	√	√	√	√	√
Jaguar XF	2012	速度控制模块	√	√	√	√	
Jaguar XF	2012	换挡模块	√	√	√	√	
Jaguar XF	2012	网关模块	√	√	√	√	
Jaguar XF	2012	前照灯控制模块	√	√	√	√	
Jaguar XF	2012	组合仪表控制模块.	√	√	√	√	√
Jaguar XF	2012	约束乘员分类系统模块	√	√	√	√	
Jaguar XF	2012	驻车制动控制模块	√	√	√	√	
Jaguar XF	2012	传动系控制模块	√	√	√	√	√
Jaguar XF	2012	传动系控制模块	√	√	√	√	
Jaguar XF	2012	传动系控制模块	√	√	√	√	
Jaguar XF	2012	传动系控制模块	√	√	√	√	
Jaguar XF	2012	传动系控制模块	√	√	√	√	
Jaguar XF	2012	传动系控制模块	√	√	√	√	
Jaguar XF	2012	约束装置控制模块.	√	√	√	√	
Jaguar XF	2012	后差速器控制模块.	√	√	√	√	
Jaguar XF	2012	安全带预紧器控制模块 A - 驾驶员侧	√	√	√	√	
Jaguar XF	2012	安全带预紧器控制模块 B - 乘客侧	√	√	√	√	
Jaguar XF	2012	变速器控制模块	√	√	√	√	
Jaguar XF	2012	变速器控制模块	√	√	√	√	
Jaguar XF	2012	变速器控制模块	√	√	√	√	
Jaguar XF	2012	变速器控制模块	√	√	√	√	
Jaguar XF	2012	变速器控制模块	√	√	√	√	
Jaguar XF	2012	车辆防盗锁止控制模块	√	√	√	√	
Jaguar XF	2012	驾驶员气候座椅模块	√	√	√	√	
Jaguar XF	2012	驾驶员一侧车门模块.	√	√	√	√	
Jaguar XF	2012	驾驶员一侧座椅模块.	√	√	√	√	√
Jaguar XF	2012	前控制/显示界面模块 (高水平显示正面)	√	√	√	√	
Jaguar XF	2012	前部控制接口模块' B' (前音频控制面板)	√	√	√	√	
Jaguar XF	2012	中心接线盒 (车身控制模块)	√	√	√	√	√
Jaguar XF	2012	前照灯控制模块' B'	√	√	√	√	√
Jaguar XF	2012	暖风空调控制模块	√	√	√	√	√

Jaguar XF	2012	无钥匙车辆模块		√	√	√	
Jaguar XF	2012	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	
Jaguar XF	2012	乘客一侧车门模块	√	√	√	√	
Jaguar XF	2012	乘客一侧座椅模块	√	√	√	√	√
Jaguar XF	2012	辅助接线盒（车身控制模块 B）	√	√	√	√	
Jaguar XF	2012	侧面物体探测控制模块 - 左	√	√	√	√	√
Jaguar XF	2012	侧面物体探测控制模块 - 右	√	√	√	√	√
Jaguar XF	2012	轮胎压力监测器模块	√	√	√	√	
Jaguar XF	2012	音频放大器模块.	√	√	√	√	
Jaguar XF	2012	音频前控制模块	√	√	√	√	
Jaguar XF	2012	数字音频广播模块	√	√	√	√	
Jaguar XF	2012	导航控制模块	√	√	√	√	
Jaguar XF	2012	卫星音频单元模块.	√	√	√	√	
Jaguar XF	2012	电视模块	√	√	√	√	
Jaguar XF	2013-2015	ABS 控制模块	√	√	√	√	√
Jaguar XF	2013-2015	自适应减振控制模块	√	√	√	√	√
Jaguar XF	2013-2015	速度控制模块	√	√	√	√	
Jaguar XF	2013-2015	底盘控制模块	√	√	√	√	√
Jaguar XF	2013-2015	换挡模块	√	√	√	√	
Jaguar XF	2013-2015	网关模块	√	√	√	√	
Jaguar XF	2013-2015	前照灯控制模块	√	√	√	√	
Jaguar XF	2013-2015	组合仪表控制模块.	√	√	√	√	√
Jaguar XF	2013-2015	约束乘员分类系统模块	√	√	√	√	
Jaguar XF	2013-2015	驻车制动控制模块	√	√	√	√	
Jaguar XF	2013-2015	传动系控制模块	√	√	√	√	√
Jaguar XF	2013-2015	传动系控制模块	√	√	√	√	√
Jaguar XF	2013-2015	传动系控制模块	√	√	√	√	√
Jaguar XF	2013-2015	传动系控制模块	√	√	√	√	√
Jaguar XF	2013-2015	传动系控制模块	√	√	√	√	√
Jaguar XF	2013-2015	约束装置控制模块.	√	√	√	√	
Jaguar XF	2013-2015	后差速器控制模块.	√	√	√	√	
Jaguar XF	2013-2015	安全带预紧器控制模块 A - 驾驶员侧	√	√	√	√	
Jaguar XF	2013-2015	安全带预紧器控制模块 B - 乘客侧	√	√	√	√	
Jaguar XF	2013-2015	分动箱控制模块	√	√	√	√	
Jaguar XF	2013-2015	变速器控制模块	√	√	√	√	

Jaguar XF	2013-2015	车辆防盗锁止控制模块	√	√	√	√	
Jaguar XF	2013-2015	驾驶员气候座椅模块	√	√	√	√	
Jaguar XF	2013-2015	驾驶员一侧车门模块.	√	√	√	√	
Jaguar XF	2013-2015	驾驶员一侧座椅模块.	√	√	√	√	√
Jaguar XF	2013-2015	前控制/显示界面模块（高水平显示正面）	√	√	√	√	
Jaguar XF	2013-2015	前部控制接口模块' B'（前音频控制面板）	√	√	√	√	
Jaguar XF	2013-2015	中心接线盒（车身控制模块）	√	√	√	√	√
Jaguar XF	2013-2015	前照灯控制模块' B'	√	√	√	√	√
Jaguar XF	2013-2015	暖风空调控制模块	√	√	√	√	√
Jaguar XF	2013-2015	无钥匙车辆模块		√	√	√	
Jaguar XF	2013-2015	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	
Jaguar XF	2013-2015	乘客一侧车门模块	√	√	√	√	
Jaguar XF	2013-2015	乘客一侧座椅模块	√	√	√	√	√
Jaguar XF	2013-2015	后门/行李箱模块	√	√	√	√	
Jaguar XF	2013-2015	辅助接线盒（车身控制模块 B）	√	√	√	√	
Jaguar XF	2013-2015	侧面物体探测控制模块 - 左	√	√	√	√	√
Jaguar XF	2013-2015	侧面物体探测控制模块 - 右	√	√	√	√	√
Jaguar XF	2013-2015	轮胎压力监测器模块	√	√	√	√	
Jaguar XF	2013-2015	音频放大器模块.	√	√	√	√	
Jaguar XF	2013-2015	音频前控制模块	√	√	√	√	
Jaguar XF	2013-2015	数字音频广播模块	√	√	√	√	
Jaguar XF	2013-2015	导航控制模块	√	√	√	√	
Jaguar XF	2013-2015	卫星音频单元模块.	√	√	√	√	
Jaguar XF	2013-2015	电视模块	√	√	√	√	
S 型 2002 年以前 车型	2002.5-2003	防抱死制动系统		√	√	√	
S 型 2002 年以前 车型	2002.5-2003	自适应速度控制模块.		√	√	√	
S 型 2002 年以前 车型	2002.5-2003	前照灯变光系统.		√	√	√	
S 型 2002 年以前 车型	2002.5-2003	自适应减振高度控制.		√	√	√	
S 型 2002 年以前 车型	2002.5-2003	放大器		√	√	√	
S 型 2002 年以前 车型	2002.5-2003	约束装置控制模块.		√	√	√	

S 型 2002 年以前 车型	2002.5-2003	气候控制模块		√	√	√	
S 型 2002 年以前 车型	2002.5-2003	蜂窝电话控制模块		√	√	√	
S 型 2002 年以前 车型	2002.5-2003	驾驶员一侧车门模块.		√	√	√	
S 型 2002 年以前 车型	2002.5-2003	驾驶员一侧座椅模块.		√	√	√	
S 型 2002 年以前 车型	2002.5-2003	发动机控制模块		√	√	√	
S 型 2002 年以前 车型	2002.5-2003	电子驻车制动器		√	√	√	
S 型 2002 年以前 车型	2002.5-2003	音频单元.		√	√	√	
S 型 2002 年以前 车型	2002.5-2003	通用电子控制模块		√	√	√	
S 型 2002 年以前 车型	2002.5-2003	仪表盘		√	√	√	
S 型 2002 年以前 车型	2002.5-2003	入侵传感器模块		√	√	√	
S 型 2002 年以前 车型	2002.5-2003	导航控制模块		√	√	√	
S 型 2002 年以前 车型	2002.5-2003	驻车辅助控制模块.		√	√	√	
S 型 2002 年以前 车型	2002.5-2003	后部电子控制模块.		√	√	√	
S 型 2002 年以前 车型	2002.5-2003	转向柱锁定模块		√	√	√	
S 型 2002 年以前 车型	2002.5-2003	变速器控制模块		√	√	√	
S 型 2002 年以前 车型	2002.5-2003	语音致动控制模块.		√	√	√	
S 型 2002 年以前 车型	2004-2005	防抱死制动系统		√	√	√	
S 型 2002 年以前 车型	2004-2005	自适应速度控制模块.		√	√	√	
S 型 2002 年以前 车型	2004-2005	前照灯变光系统.		√	√	√	
S 型 2002 年以前 车型	2004-2005	自适应减振高度控制.		√	√	√	

S 型 2002 年以前 车型	2004-2005	放大器		√	√	√	
S 型 2002 年以前 车型	2004-2005	约束装置控制模块.		√	√	√	
S 型 2002 年以前 车型	2004-2005	气候控制模块		√	√	√	
S 型 2002 年以前 车型	2004-2005	蜂窝电话控制模块		√	√	√	
S 型 2002 年以前 车型	2004-2005	驾驶员一侧车门模块.		√	√	√	
S 型 2002 年以前 车型	2004-2005	驾驶员一侧座椅模块.		√	√	√	
S 型 2002 年以前 车型	2004-2005	发动机控制模块		√	√	√	
S 型 2002 年以前 车型	2004-2005	音频单元.		√	√	√	
S 型 2002 年以前 车型	2004-2005	通用电子控制模块		√	√	√	
S 型 2002 年以前 车型	2004-2005	仪表板		√	√	√	
S 型 2002 年以前 车型	2004-2005	入侵传感器模块		√	√	√	
S 型 2002 年以前 车型	2004-2005	导航控制模块		√	√	√	
S 型 2002 年以前 车型	2004-2005	驻车辅助控制模块.		√	√	√	
S 型 2002 年以前 车型	2004-2005	后部电子控制模块.		√	√	√	
S 型 2002 年以前 车型	2004-2005	转向柱锁定模块		√	√	√	
S 型 2002 年以前 车型	2004-2005	变速器控制模块		√	√	√	
S 型 2002 年以前 车型	2004-2005	驻车制动控制模块		√	√	√	
S 型 2002 年以前 车型	2004-2005	传动系控制模块		√	√	√	
S 型 2002 年以前 车型	2004-2005	辅助加热器控制模块		√	√	√	
S 型 2002 年以前 车型	2004-2005	语音致动控制模块.		√	√	√	

S 型 2002 年以前 车型	2006-2008	防抱死制动系统		√	√	√	
S 型 2002 年以前 车型	2006-2008	自适应速度控制模块.		√	√	√	
S 型 2002 年以前 车型	2006-2008	前照灯变光系统.		√	√	√	
S 型 2002 年以前 车型	2006-2008	自适应减振高度控制.		√	√	√	
S 型 2002 年以前 车型	2006-2008	辅助加热器控制模块		√	√	√	
S 型 2002 年以前 车型	2006-2008	放大器		√	√	√	
S 型 2002 年以前 车型	2006-2008	约束装置控制模块.		√	√	√	
S 型 2002 年以前 车型	2006-2008	气候控制模块		√	√	√	
S 型 2002 年以前 车型	2006-2008	蜂窝电话控制模块		√	√	√	
S 型 2002 年以前 车型	2006-2008	驾驶员一侧车门模块.		√	√	√	
S 型 2002 年以前 车型	2006-2008	驾驶员一侧座椅模块.		√	√	√	
S 型 2002 年以前 车型	2006-2008	音频单元.		√	√	√	
S 型 2002 年以前 车型	2006-2008	通用电子控制模块		√	√	√	
S 型 2002 年以前 车型	2006-2008	仪表盘		√	√	√	
S 型 2002 年以前 车型	2006-2008	入侵传感器模块		√	√	√	
S 型 2002 年以前 车型	2006-2008	导航控制模块		√	√	√	
S 型 2002 年以前 车型	2006-2008	驻车辅助控制模块.		√	√	√	
S 型 2002 年以前 车型	2006-2008	驻车制动控制模块		√	√	√	
S 型 2002 年以前 车型	2006-2008	传动系控制模块		√	√	√	√
S 型 2002 年以前 车型	2006-2008	后部电子控制模块.		√	√	√	

S 型 2002 年以前 车型	2006-2008	转向柱锁定模块		√	√	√	
S 型 2002 年以前 车型	2006-2008	变速器控制模块		√	√	√	
S 型 2002 年以前 车型	2006-2008	轮胎压力监测器模块		√	√	√	
S 型 2002 年以前 车型	2006-2008	语音致动控制模块.		√	√	√	
S-Type	1999. 25	防抱死制动系统		√	√	√	
S-Type	1999. 25	气候控制模块		√	√	√	
S-Type	1999. 25	驾驶员一侧车门模块.		√	√	√	
S-Type	1999. 25	通用电子控制模块		√	√	√	
S-Type	1999. 25	音频单元.		√	√	√	
S-Type	1999. 25	仪表板		√	√	√	
S-Type	1999. 25	消息中心控制模块		√	√	√	
S-Type	1999. 25	传动系控制模块		√	√	√	
S-Type	1999. 25	约束装置控制模块.		√	√	√	
S-Type	1999. 25	后部电子控制模块.		√	√	√	
S-Type	1999. 25	车辆紧急控制模块		√	√	√	
S-Type	1999. 25	油门控制单元.		√	√	√	
S-Type	1999. 25	自适应减振系统.		√	√		
S-Type	1999. 25	驾驶员一侧座椅模块.		√	√	√	
S-Type	1999. 25	导航控制模块		√	√	√	
S-Type	1999. 25	语音致动控制模块.		√	√		
S-Type	1999. 25	蜂窝电话控制模块		√	√	√	
S-Type	1999. 25	驻车辅助控制模块.		√	√	√	
S-Type	1999. 25	转向柱锁定模块		√	√	√	
S-Type	2000	防抱死制动系统		√	√		
S-Type	2000	气候控制模块		√	√	√	
S-Type	2000	驾驶员一侧车门模块.		√	√	√	
S-Type	2000	通用电子控制模块		√	√	√	
S-Type	2000	音频单元.		√	√	√	
S-Type	2000	仪表板		√	√	√	
S-Type	2000	消息中心控制模块		√	√	√	
S-Type	2000	传动系控制模块		√	√	√	
S-Type	2000	约束装置控制模块.		√	√	√	

S-Type	2000	后部电子控制模块.		√	√	√	
S-Type	2000	车辆紧急控制模块		√	√	√	
S-Type	2000	油门控制单元.		√	√	√	
S-Type	2000	自适应减振系统.		√	√		
S-Type	2000	驾驶员一侧座椅模块.		√	√	√	
S-Type	2000	导航控制模块		√	√	√	
S-Type	2000	语音致动控制模块.		√	√		
S-Type	2000	蜂窝电话控制模块		√	√	√	
S-Type	2000	驻车辅助控制模块.		√	√	√	
S-Type	2000	转向柱锁定模块		√	√	√	
S-Type	2001	防抱死制动系统		√	√		
S-Type	2001	气候控制模块		√	√	√	
S-Type	2001	驾驶员一侧车门模块.		√	√	√	
S-Type	2001	通用电子控制模块		√	√	√	
S-Type	2001	音频单元.		√	√	√	
S-Type	2001	仪表板		√	√	√	
S-Type	2001	信息中心控制模块		√	√	√	
S-Type	2001	传动系控制模块		√	√	√	
S-Type	2001	约束装置控制模块.		√	√	√	
S-Type	2001	后部电子控制模块.		√	√	√	
S-Type	2001	车辆紧急控制模块		√	√	√	
S-Type	2001	油门控制单元.		√	√	√	
S-Type	2001	自适应减振系统.		√	√		
S-Type	2001	驾驶员一侧座椅模块.		√	√	√	
S-Type	2001	导航控制模块		√	√	√	
S-Type	2001	语音致动控制模块.		√	√		
S-Type	2001	蜂窝电话控制模块		√	√	√	
S-Type	2001	驻车辅助控制模块.		√	√	√	
S-Type	2001	转向柱锁定模块		√	√	√	
XJ range (X350)	2002. 5	防抱死制动系统		√	√		
XJ range (X350)	2002. 5	自适应速度控制模块.		√	√	√	
XJ range (X350)	2002. 5	左照明控制模块		√	√	√	

XJ range (X350)	2002. 5	右照明控制模块		√	√	√	
XJ range (X350)	2002. 5	放大器		√	√	√	
XJ range (X350)	2002. 5	约束装置控制模块.		√	√	√	
XJ range (X350)	2002. 5	空气悬挂模块		√	√	√	
XJ range (X350)	2002. 5	气候控制模块		√	√	√	
XJ range (X350)	2002. 5	蜂窝电话控制模块		√	√	√	
XJ range (X350)	2002. 5	驾驶员一侧车门模块.		√	√	√	
XJ range (X350)	2002. 5	驾驶员一侧座椅模块.		√	√	√	
XJ range (X350)	2002. 5	发动机控制模块		√	√	√	
XJ range (X350)	2002. 5	电子驻车制动器		√	√	√	
XJ range (X350)	2002. 5	音频单元.		√	√	√	
XJ range (X350)	2002. 5	通用电子控制模块		√	√	√	
XJ range (X350)	2002. 5	仪表盘		√	√	√	
XJ range (X350)	2002. 5	入侵传感器模块		√	√	√	
XJ range (X350)	2002. 5	导航控制模块		√	√	√	
XJ range (X350)	2002. 5	驻车辅助控制模块.		√	√	√	
XJ range (X350)	2002. 5	后部气候控制模块		√	√	√	
XJ range (X350)	2002. 5	后部电子控制模块.		√	√	√	
XJ range (X350)	2002. 5	后娱乐控制模块		√	√	√	
XJ range (X350)	2002. 5	后座椅控制模块.		√	√	√	

XJ range (X350)	2002.5	转向柱锁定模块		√	√	√	
XJ range (X350)	2002.5	变速器控制模块		√	√	√	
XJ range (X350)	2002.5	语音致动控制模块.		√	√	√	
XJ range (X350)	2006	防抱死制动系统		√	√	√	
XJ range (X350)	2006	自适应速度控制模块.		√	√	√	
XJ range (X350)	2006	左照明控制模块		√	√	√	
XJ range (X350)	2006	右照明控制模块		√	√		
XJ range (X350)	2006	辅助加热器控制模块		√	√		√
XJ range (X350)	2006	放大器		√	√	√	
XJ range (X350)	2006	约束装置控制模块.		√	√	√	
XJ range (X350)	2006	空气悬挂模块		√	√	√	
XJ range (X350)	2006	气候控制模块		√	√	√	
XJ range (X350)	2006	蜂窝电话控制模块		√	√	√	
XJ range (X350)	2006	驾驶员一侧车门模块.		√	√	√	
XJ range (X350)	2006	驾驶员一侧座椅模块.		√	√	√	
XJ range (X350)	2006	音频单元.		√	√	√	
XJ range (X350)	2006	通用电子控制模块		√	√	√	
XJ range (X350)	2006	仪表板		√	√	√	
XJ range (X350)	2006	入侵传感器模块		√	√	√	
XJ range (X350)	2006	导航控制模块		√	√	√	

XJ range (X350)	2006	驻车辅助控制模块.		√	√	√	
XJ range (X350)	2006	驻车制动控制模块		√	√	√	
XJ range (X350)	2006	传动系控制模块		√	√	√	√
XJ range (X350)	2006	后部气候控制模块		√	√	√	
XJ range (X350)	2006	后部电子控制模块.		√	√	√	
XJ range (X350)	2006	后娱乐控制模块		√	√	√	
XJ range (X350)	2006	后座椅控制模块.		√	√	√	
XJ range (X350)	2006	转向柱锁定模块		√	√	√	
XJ range (X350)	2006	变速器控制模块		√	√	√	
XJ range (X350)	2006	轮胎压力监测器模块		√	√	√	
XJ range (X350)	2006	语音致动控制模块.		√	√	√	
XJ range (X350)	2008-2009	防抱死制动系统		√	√	√	
XJ range (X350)	2008-2009	自适应速度控制模块.		√	√	√	
XJ range (X350)	2008-2009	左照明控制模块		√	√	√	
XJ range (X350)	2008-2009	右照明控制模块		√	√		
XJ range (X350)	2008-2009	辅助加热器控制模块		√	√		
XJ range (X350)	2008-2009	放大器		√	√	√	
XJ range (X350)	2008-2009	约束装置控制模块.		√	√	√	
XJ range (X350)	2008-2009	空气悬挂模块		√	√	√	
XJ range (X350)	2008-2009	气候控制模块		√	√	√	
XJ range (X350)	2008-2009	蜂窝电话控制模块		√	√	√	
XJ range (X350)	2008-2009	驾驶员气候座椅模块		√	√	√	
XJ range (X350)	2008-2009	驾驶员一侧车门模块.		√	√	√	
XJ range (X350)	2008-2009	驾驶员一侧座椅模块.		√	√	√	
XJ range (X350)	2008-2009	音频单元.		√	√	√	
XJ range (X350)	2008-2009	通用电子控制模块		√	√	√	
XJ range (X350)	2008-2009	网关模块		√	√	√	

XJ range (X350)	2008-2009	仪表板		√	√	√	
XJ range (X350)	2008-2009	入侵传感器模块		√	√	√	
XJ range (X350)	2008-2009	导航控制模块		√	√	√	
XJ range (X350)	2008-2009	驻车辅助控制模块.		√	√	√	
XJ range (X350)	2008-2009	驻车制动控制模块		√	√	√	
XJ range (X350)	2008-2009	传动系控制模块		√	√	√	√
XJ range (X350)	2008-2009	传动系控制模块		√	√	√	√
XJ range (X350)	2008-2009	传动系控制模块		√	√	√	√
XJ range (X350)	2008-2009	传动系控制模块		√	√	√	√
XJ range (X350)	2008-2009	后部气候控制模块		√	√	√	
XJ range (X350)	2008-2009	后部电子控制模块.		√	√	√	
XJ range (X350)	2008-2009	后娱乐控制模块		√	√	√	
XJ range (X350)	2008-2009	后座椅控制模块.		√	√	√	
XJ range (X350)	2008-2009	转向柱锁定模块		√	√	√	
XJ range (X350)	2008-2009	变速器控制模块		√	√	√	
XJ range (X350)	2008-2009	轮胎压力监测器模块		√	√	√	
XJ range (X350)	2008-2009	语音致动控制模块.		√	√	√	
XJ range (X351)	2010-2012	ABS 控制模块	√	√	√	√	√
XJ range (X351)	2010-2012	自适应减振控制模块	√	√	√	√	√
XJ range (X351)	2010-2012	车身控制模块	√	√	√	√	√
XJ range (X351)	2010-2012	速度控制模块	√	√	√	√	
XJ range (X351)	2010-2012	换档模块	√	√	√	√	
XJ range (X351)	2010-2012	前照灯控制模块	√	√	√	√	
XJ range (X351)	2010-2012	组合仪表控制模块.	√	√	√	√	√
XJ range (X351)	2010-2012	约束乘员分类系统模块	√	√	√	√	
XJ range (X351)	2010-2012	驻车制动控制模块	√	√	√	√	
XJ range (X351)	2010-2012	传动系控制模块	√	√	√	√	√
XJ range (X351)	2010-2012	传动系控制模块	√	√	√	√	√
XJ range (X351)	2010-2012	传动系控制模块	√	√	√	√	√
XJ range (X351)	2010-2012	传动系控制模块	√	√	√	√	√
XJ range (X351)	2010-2012	约束装置控制模块.	√	√	√	√	
XJ range (X351)	2010-2012	后差速器控制模块.	√	√	√	√	
XJ range (X351)	2010-2012	行驶高度控制模块	√	√	√	√	√
XJ range (X351)	2010-2012	安全带预紧器控制模块 A - 驾驶员侧	√	√	√	√	
XJ range (X351)	2010-2012	安全带预紧器控制模块 B - 乘客侧	√	√	√	√	

XJ range (X351)	2010-2012	变速器控制模块	√	√	√	√	
XJ range (X351)	2010-2012	车辆防盗锁止控制模块	√	√	√	√	
XJ range (X351)	2010-2012	驾驶员气候座椅模块	√	√	√	√	
XJ range (X351)	2010-2012	驾驶员一侧车门模块.	√	√	√	√	√
XJ range (X351)	2010-2012	驾驶员一侧座椅模块.	√	√	√	√	
XJ range (X351)	2010-2012	前控制/显示界面模块 (高水平显示正面)	√	√	√	√	
XJ range (X351)	2010-2012	前部控制接口模块' B' (前音频控制面板)	√	√	√	√	
XJ range (X351)	2010-2012	前照灯控制模块' B'	√	√	√	√	√
XJ range (X351)	2010-2012	暖风空调控制模块	√	√	√	√	
XJ range (X351)	2010-2012	无钥匙车辆模块	√	√	√	√	
XJ range (X351)	2010-2012	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	
XJ range (X351)	2010-2012	乘客一侧车门模块	√	√	√	√	√
XJ range (X351)	2010-2012	乘客一侧座椅模块	√	√	√	√	
XJ range (X351)	2010-2012	后气候座椅模块	√	√	√	√	
XJ range (X351)	2010-2012	后门/行李箱模块	√	√	√	√	
XJ range (X351)	2010-2012	后部 暖风空调控制模块	√	√	√	√	√
XJ range (X351)	2010-2012	侧面物体探测控制模块 - 左	√	√	√	√	√
XJ range (X351)	2010-2012	侧面物体探测控制模块 - 右	√	√	√	√	√
XJ range (X351)	2010-2012	音频放大器模块.	√	√	√	√	
XJ range (X351)	2010-2012	音频前控制模块	√	√	√	√	
XJ range (X351)	2010-2012	数字音频广播模块	√	√	√	√	
XJ range (X351)	2010-2012	后娱乐控制模块	√	√	√	√	
XJ range (X351)	2010-2012	卫星音频单元模块.	√	√	√	√	
XJ range (X351)	2010-2012	电视模块	√	√	√	√	
XJ range (X351)	2013-2015	ABS 控制模块	√	√	√	√	√
XJ range (X351)	2013-2015	车身控制模块	√	√	√	√	√
XJ range (X351)	2013-2015	速度控制模块	√	√	√	√	
XJ range (X351)	2013-2015	底盘控制模块	√	√	√	√	√
XJ range (X351)	2013-2015	换档模块	√	√	√	√	
XJ range (X351)	2013-2015	网关模块	√	√	√	√	
XJ range (X351)	2013-2015	前照灯控制模块	√	√	√	√	
XJ range (X351)	2013-2015	组合仪表控制模块.	√	√	√	√	√
XJ range (X351)	2013-2015	约束乘员分类系统模块	√	√	√	√	
XJ range (X351)	2013-2015	驻车制动控制模块	√	√	√	√	
XJ range (X351)	2013-2015	传动系控制模块	√	√	√	√	√

XJ range (X351)	2013-2015	传动系控制模块	√	√	√	√	√
XJ range (X351)	2013-2015	传动系控制模块	√	√	√	√	√
XJ range (X351)	2013-2015	传动系控制模块	√	√	√	√	√
XJ range (X351)	2013-2015	传动系控制模块	√	√	√	√	√
XJ range (X351)	2013-2015	约束装置控制模块.	√	√	√	√	
XJ range (X351)	2013-2015	后差速器控制模块.	√	√	√	√	
XJ range (X351)	2013-2015	安全带预紧器控制模块 A - 驾驶员侧	√	√	√	√	
XJ range (X351)	2013-2015	安全带预紧器控制模块 B - 乘客侧	√	√	√	√	
XJ range (X351)	2013-2015	变速器控制模块	√	√	√	√	
XJ range (X351)	2013-2015	车辆防盗锁止控制模块	√	√	√	√	
XJ range (X351)	2013-2015	车辆防盗锁止控制模块	√	√	√	√	
XJ range (X351)	2013-2015	驾驶员气候座椅模块	√	√	√	√	
XJ range (X351)	2013-2015	驾驶员一侧车门模块.	√	√	√	√	
XJ range (X351)	2013-2015	驾驶员一侧座椅模块.	√	√	√	√	√
XJ range (X351)	2013-2015	前控制/显示界面模块 (高水平显示正面)	√	√	√	√	
XJ range (X351)	2013-2015	前部控制接口模块' B' (前音频控制面板)	√	√	√	√	
XJ range (X351)	2013-2015	前照灯控制模块' B'	√	√	√	√	√
XJ range (X351)	2013-2015	暖风空调控制模块	√	√	√	√	
XJ range (X351)	2013-2015	无钥匙车辆模块		√	√	√	
XJ range (X351)	2013-2015	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	
XJ range (X351)	2013-2015	乘客一侧车门模块	√	√	√	√	
XJ range (X351)	2013-2015	乘客一侧座椅模块	√	√	√	√	√
XJ range (X351)	2013-2015	后气候座椅模块	√	√	√	√	
XJ range (X351)	2013-2015	后门/行李箱模块	√	√	√	√	
XJ range (X351)	2013-2015	后部 暖风空调控制模块	√	√	√	√	√
XJ range (X351)	2013-2015	后座椅 - 控制模块 - 右	√	√	√	√	
XJ range (X351)	2013-2015	后座椅 - 控制模块 - 左	√	√	√	√	
XJ range (X351)	2013-2015	侧面物体探测控制模块 - 左	√	√	√	√	√
XJ range (X351)	2013-2015	侧面物体探测控制模块 - 右	√	√	√	√	√
XJ range (X351)	2013-2015	音频放大器模块.	√	√	√	√	
XJ range (X351)	2013-2015	音频前控制模块	√	√	√	√	
XJ range (X351)	2013-2015	数字音频广播模块	√	√	√	√	
XJ range (X351)	2013-2015	导航控制模块	√	√	√	√	
XJ range (X351)	2013-2015	后娱乐控制模块	√	√	√	√	
XJ range (X351)	2013-2015	卫星音频单元模块.	√	√	√	√	

XJ range(X351)	2013-2015	电视模块	√	√	√	√	
XJ8(X300)	1995	防抱死制动系统		√	√	√	
XJ8(X300)	1995	发动机控制模块		√	√	√	
XJ8(X300)	1995	仪表板		√	√	√	
XJ8(X300)	1995	变速器控制模块		√	√	√	
XJ8(X300)	1995	驾驶员一侧座椅模块.		√	√	√	
XJ8(X300)	1995	乘客一侧座椅模块		√	√	√	
XJ8(X300)	1995	车身处理器模块		√	√	√	
XJ8(X300)	1995	气候控制模块		√	√	√	
XJ8(X300)	1995	转向柱/后视镜记忆控制模块		√	√	√	
XJ8(X300)	1995	安全系统控制模块		√	√	√	
XJ8(X300)	1995.5	防抱死制动系统		√	√	√	
XJ8(X300)	1995.5	发动机控制模块		√	√	√	
XJ8(X300)	1995.5	仪表板		√	√	√	
XJ8(X300)	1995.5	变速器控制模块		√	√	√	
XJ8(X300)	1995.5	驾驶员一侧座椅模块.		√	√	√	
XJ8(X300)	1995.5	乘客一侧座椅模块		√	√	√	
XJ8(X300)	1995.5	车身处理器模块		√	√	√	
XJ8(X300)	1995.5	气候控制模块		√	√	√	
XJ8(X300)	1995.5	转向柱/后视镜记忆控制模块		√	√	√	
XJ8(X300)	1995.5	安全系统控制模块		√	√	√	
XJ8(X300)	1995.75	防抱死制动系统		√	√	√	
XJ8(X300)	1995.75	发动机控制模块		√	√	√	
XJ8(X300)	1995.75	仪表板		√	√	√	
XJ8(X300)	1995.75	变速器控制模块		√	√	√	
XJ8(X300)	1995.75	驾驶员一侧座椅模块.		√	√	√	
XJ8(X300)	1995.75	乘客一侧座椅模块		√	√	√	
XJ8(X300)	1995.75	车身处理器模块		√	√	√	
XJ8(X300)	1995.75	气候控制模块		√	√	√	
XJ8(X300)	1995.75	转向柱/后视镜记忆控制模块		√	√	√	
XJ8(X300)	1995.75	安全系统控制模块		√	√	√	
XJ8(X300)	1996	防抱死制动系统		√	√	√	
XJ8(X300)	1996	发动机控制模块		√	√	√	
XJ8(X300)	1996	仪表板		√	√	√	
XJ8(X300)	1996	变速器控制模块		√	√	√	

XJ8(X300)	1996	驾驶员一侧座椅模块.		√	√	√	
XJ8(X300)	1996	乘客一侧座椅模块		√	√	√	
XJ8(X300)	1996	车身处理器模块		√	√	√	
XJ8(X300)	1996	气候控制模块		√	√	√	
XJ8(X300)	1996	转向柱/后视镜记忆控制模块		√	√	√	
XJ8(X300)	1996	安全系统控制模块		√	√	√	
XJ8(X300)	1997	防抱死制动系统		√	√	√	
XJ8(X300)	1997	发动机控制模块		√	√	√	
XJ8(X300)	1997	发动机控制模块		√	√	√	
XJ8(X300)	1997	仪表板		√	√	√	
XJ8(X300)	1997	变速器控制模块		√	√	√	
XJ8(X300)	1997	驾驶员一侧座椅模块.		√	√	√	
XJ8(X300)	1997	乘客一侧座椅模块		√	√	√	
XJ8(X300)	1997	车身处理器模块		√	√	√	
XJ8(X300)	1997	气候控制模块		√	√	√	
XJ8(X300)	1997	转向柱/后视镜记忆控制模块		√	√	√	
XJ8(X300)	1997	安全系统控制模块		√	√	√	
XJ8(X300)	1998	防抱死制动系统		√	√	√	
XJ8(X300)	1998	发动机控制模块		√	√	√	
XJ8(X300)	1998	仪表板		√	√	√	
XJ8(X300)	1998	变速器控制模块		√	√	√	
XJ8(X300)	1998	变速器控制模块		√	√	√	
XJ8(X300)	1998	驾驶员一侧座椅模块.		√	√	√	
XJ8(X300)	1998	乘客一侧座椅模块		√	√	√	
XJ8(X300)	1998	安全锁定模块.		√	√	√	
XJ8(X300)	1998	乘客一侧车门模块		√	√	√	
XJ8(X300)	1998	驾驶员一侧后门模块.		√	√	√	
XJ8(X300)	1998	驾驶员一侧车门模块.		√	√	√	
XJ8(X300)	1998	驾驶员一侧后门模块.		√	√	√	
XJ8(X300)	1998	车身处理器模块		√	√	√	
XJ8(X300)	1998	气候控制模块		√	√	√	
XJ8(X300)	1998	约束装置控制模块.		√	√	√	
XJ8(X300)	1998	自适应减振系统.		√	√	√	
XJ8(X300)	1998	钥匙转发器模块.		√	√	√	
XJ8(X300)	1998.25	防抱死制动系统		√	√		

XJ8(X300)	1998.25	发动机控制模块		√	√	√	
XJ8(X300)	1998.25	仪表板		√	√	√	
XJ8(X300)	1998.25	变速器控制模块		√	√	√	
XJ8(X300)	1998.25	驾驶员一侧座椅模块.		√	√	√	
XJ8(X300)	1998.25	乘客一侧座椅模块		√	√	√	
XJ8(X300)	1998.25	安全锁定模块.		√	√	√	
XJ8(X300)	1998.25	乘客一侧车门模块		√	√	√	
XJ8(X300)	1998.25	驾驶员一侧后门模块.		√	√	√	
XJ8(X300)	1998.25	驾驶员一侧车门模块.		√	√	√	
XJ8(X300)	1998.25	驾驶员一侧后门模块.		√	√	√	
XJ8(X300)	1998.25	车身处理器模块		√	√	√	
XJ8(X300)	1998.25	气候控制模块		√	√	√	
XJ8(X300)	1998.25	约束装置控制模块.		√	√	√	
XJ8(X300)	1998.25	自适应减振系统.		√	√	√	
XJ8(X300)	1998.25	钥匙转发器模块.		√	√	√	
XJ8(X300)	1999	防抱死制动系统		√	√		
XJ8(X300)	1999	发动机控制模块		√	√	√	
XJ8(X300)	1999	仪表板		√	√	√	
XJ8(X300)	1999	变速器控制模块		√	√	√	
XJ8(X300)	1999	驾驶员一侧座椅模块.		√	√	√	
XJ8(X300)	1999	乘客一侧座椅模块		√	√	√	
XJ8(X300)	1999	安全锁定模块.		√	√	√	
XJ8(X300)	1999	乘客一侧车门模块		√	√	√	
XJ8(X300)	1999	驾驶员一侧后门模块.		√	√	√	
XJ8(X300)	1999	驾驶员一侧车门模块.		√	√	√	
XJ8(X300)	1999	驾驶员一侧后门模块.		√	√	√	
XJ8(X300)	1999	车身处理器模块		√	√	√	
XJ8(X300)	1999	气候控制模块		√	√	√	
XJ8(X300)	1999	约束装置控制模块.		√	√	√	
XJ8(X300)	1999	自适应减振系统.		√	√	√	
XJ8(X300)	1999	钥匙转发器模块.		√	√	√	
XJ8(X300)	2000	防抱死制动系统		√	√		
XJ8(X300)	2000	发动机控制模块		√	√	√	
XJ8(X300)	2000	仪表板		√	√	√	
XJ8(X300)	2000	变速器控制模块		√	√	√	

XJ8(X300)	2000	驾驶员一侧座椅模块.		√	√	√	
XJ8(X300)	2000	乘客一侧座椅模块		√	√	√	
XJ8(X300)	2000	安全锁定模块.		√	√	√	
XJ8(X300)	2000	乘客一侧车门模块		√	√	√	
XJ8(X300)	2000	驾驶员一侧后门模块.		√	√	√	
XJ8(X300)	2000	驾驶员一侧车门模块.		√	√	√	
XJ8(X300)	2000	驾驶员一侧后门模块.		√	√	√	
XJ8(X300)	2000	车身处理器模块		√	√	√	
XJ8(X300)	2000	气候控制模块		√	√	√	
XJ8(X300)	2000	约束装置控制模块.		√	√	√	
XJ8(X300)	2000	自适应减振系统.		√	√	√	
XJ8(X300)	2000	钥匙转发器模块.		√	√	√	
XJ8(X300)	2001	防抱死制动系统		√	√		
XJ8(X300)	2001	发动机控制模块		√	√	√	
XJ8(X300)	2001	仪表板		√	√	√	
XJ8(X300)	2001	变速器控制模块		√	√	√	
XJ8(X300)	2001	驾驶员一侧座椅模块.		√	√	√	
XJ8(X300)	2001	乘客一侧座椅模块		√	√	√	
XJ8(X300)	2001	安全锁定模块.		√	√	√	
XJ8(X300)	2001	乘客一侧车门模块		√	√	√	
XJ8(X300)	2001	驾驶员一侧后门模块.		√	√	√	
XJ8(X300)	2001	驾驶员一侧车门模块.		√	√	√	
XJ8(X300)	2001	驾驶员一侧后门模块.		√	√	√	
XJ8(X300)	2001	车身处理器模块		√	√	√	
XJ8(X300)	2001	气候控制模块		√	√	√	
XJ8(X300)	2001	约束装置控制模块.		√	√	√	
XJ8(X300)	2001	自适应减振系统.		√	√	√	
XJ8(X300)	2001	钥匙转发器模块.		√	√	√	
XJ8(X300H)	1996.5	防抱死制动系统		√	√		
XJ8(X300H)	1996.5	发动机控制模块		√	√	√	
XJ8(X300H)	1996.5	仪表板		√	√	√	
XJ8(X300H)	1996.5	变速器控制模块		√	√	√	
XJ8(X300H)	1996.5	驾驶员一侧座椅模块.		√	√	√	
XJ8(X300H)	1996.5	乘客一侧座椅模块		√	√	√	
XJ8(X300H)	1996.5	车身处理器模块		√	√	√	

XJ8 (X300H)	1996. 5	气候控制模块		√	√	√	
XJ8 (X300H)	1996. 5	转向柱/后视镜记忆控制模块		√	√	√	
XJ8 (X300H)	1996. 5	安全系统控制模块		√	√	√	
XJS	1994	防抱死制动系统		√	√	√	
XJS	1994	发动机控制模块		√	√	√	
XJS	1994	变速器控制模块		√	√	√	
XJS	1994	驾驶员一侧座椅模块.		√	√	√	
XJS	1994	气候控制模块		√	√	√	
XJS	1994	安全系统控制模块		√	√	√	
XJS	1995	防抱死制动系统		√	√	√	
XJS	1995	发动机控制模块		√	√	√	
XJS	1995	变速器控制模块		√	√	√	
XJS	1995	驾驶员一侧座椅模块.		√	√	√	
XJS	1995	气候控制模块		√	√	√	
XJS	1995	安全系统控制模块		√	√	√	
XJS	1996	防抱死制动系统		√	√	√	
XJS	1996	发动机控制模块		√	√	√	
XJS	1996	变速器控制模块		√	√	√	
XJS	1996	驾驶员一侧座椅模块.		√	√	√	
XJS	1996	气候控制模块		√	√	√	
XJS	1996	安全系统控制模块		√	√	√	
XK8	1997	ABS 控制模块		√	√	√	
XK8	1997	发动机控制模块		√	√	√	
XK8	1997	仪表板		√	√	√	
XK8	1997	变速器控制模块		√	√	√	
XK8	1997	驾驶员一侧座椅模块.		√	√	√	
XK8	1997	乘客一侧座椅模块		√	√	√	
XK8	1997	安全锁定模块.		√	√	√	
XK8	1997	乘客一侧车门模块		√	√	√	
XK8	1997	驾驶员一侧车门模块.		√	√	√	
XK8	1997	车身处理器模块		√	√	√	
XK8	1997	气候控制模块		√	√	√	
XK8	1997	约束装置控制模块.		√	√	√	
XK8	1997	自适应减振系统.		√	√	√	
XK8	1997	钥匙转发器模块.		√	√	√	

XK8	1997.25	ABS 控制模块		√	√	√	
XK8	1997.25	发动机控制模块		√	√	√	
XK8	1997.25	仪表板		√	√	√	
XK8	1997.25	变速器控制模块		√	√	√	
XK8	1997.25	驾驶员一侧座椅模块.		√	√	√	
XK8	1997.25	乘客一侧座椅模块		√	√	√	
XK8	1997.25	安全锁定模块.		√	√	√	
XK8	1997.25	乘客一侧车门模块		√	√	√	
XK8	1997.25	驾驶员一侧车门模块.		√	√	√	
XK8	1997.25	车身处理器模块		√	√	√	
XK8	1997.25	气候控制模块		√	√	√	
XK8	1997.25	约束装置控制模块.		√	√	√	
XK8	1997.25	自适应减振系统.		√	√	√	
XK8	1997.25	钥匙转发器模块.		√	√	√	
XK8	1998	ABS 控制模块		√	√	√	
XK8	1998	发动机控制模块		√	√	√	
XK8	1998	仪表板		√	√	√	
XK8	1998	变速器控制模块		√	√	√	
XK8	1998	驾驶员一侧座椅模块.		√	√	√	
XK8	1998	乘客一侧座椅模块		√	√	√	
XK8	1998	安全锁定模块.		√	√	√	
XK8	1998	乘客一侧车门模块		√	√	√	
XK8	1998	驾驶员一侧车门模块.		√	√	√	
XK8	1998	车身处理器模块		√	√	√	
XK8	1998	气候控制模块		√	√	√	
XK8	1998	约束装置控制模块.		√	√	√	
XK8	1998	自适应减振系统.		√	√	√	
XK8	1998	钥匙转发器模块.		√	√	√	
XK8	1998.75	ABS 控制模块		√	√	√	
XK8	1998.75	发动机控制模块		√	√	√	
XK8	1998.75	仪表板		√	√	√	
XK8	1998.75	变速器控制模块		√	√	√	
XK8	1998.75	驾驶员一侧座椅模块.		√	√	√	
XK8	1998.75	乘客一侧座椅模块		√	√	√	
XK8	1998.75	安全锁定模块.		√	√	√	

XK8	1998.75	乘客一侧车门模块		√	√	√	
XK8	1998.75	驾驶员一侧车门模块.		√	√	√	
XK8	1998.75	车身处理器模块		√	√	√	
XK8	1998.75	气候控制模块		√	√	√	
XK8	1998.75	约束装置控制模块.		√	√	√	
XK8	1998.75	自适应减振系统.		√	√	√	
XK8	1998.75	钥匙转发器模块.		√	√	√	
XK8	1999	ABS 控制模块		√	√	√	
XK8	1999	发动机控制模块		√	√	√	
XK8	1999	仪表板		√	√	√	
XK8	1999	变速器控制模块		√	√	√	
XK8	1999	驾驶员一侧座椅模块.		√	√	√	
XK8	1999	乘客一侧座椅模块		√	√	√	
XK8	1999	安全锁定模块.		√	√	√	
XK8	1999	乘客一侧车门模块		√	√	√	
XK8	1999	驾驶员一侧车门模块.		√	√	√	
XK8	1999	车身处理器模块		√	√	√	
XK8	1999	气候控制模块		√	√	√	
XK8	1999	约束装置控制模块.		√	√	√	
XK8	1999	自适应减振系统.		√	√	√	
XK8	1999	钥匙转发器模块.		√	√	√	
XK8	2000	ABS 控制模块		√	√	√	
XK8	2000	发动机控制模块		√	√	√	
XK8	2000	仪表板		√	√	√	
XK8	2000	变速器控制模块		√	√	√	
XK8	2000	自适应速度控制模块.		√	√	√	
XK8	2000	自适应速度控制增压器控制模块		√	√		
XK8	2000	驾驶员一侧座椅模块.		√	√		
XK8	2000	乘客一侧座椅模块		√	√	√	
XK8	2000	安全锁定模块.		√	√	√	
XK8	2000	乘客一侧车门模块		√	√	√	
XK8	2000	驾驶员一侧车门模块.		√	√	√	
XK8	2000	车身处理器模块		√	√	√	
XK8	2000	气候控制模块		√	√	√	
XK8	2000	约束装置控制模块.		√	√	√	

XK8	2000	自适应减振系统.		√	√	√	
XK8	2000	钥匙转发器模块.		√	√	√	
XK8	2001	ABS 控制模块		√	√	√	
XK8	2001	发动机控制模块		√	√	√	
XK8	2001	仪表板		√	√	√	
XK8	2001	变速器控制模块		√	√	√	
XK8	2001	自适应速度控制模块.		√	√	√	
XK8	2001	自适应速度控制增压器控制模块		√	√		
XK8	2001	驾驶员一侧座椅模块.		√	√		
XK8	2001	乘客一侧座椅模块		√	√	√	
XK8	2001	安全锁定模块.		√	√	√	
XK8	2001	乘客一侧车门模块		√	√	√	
XK8	2001	驾驶员一侧车门模块.		√	√	√	
XK8	2001	车身处理器模块		√	√	√	
XK8	2001	驾驶员头部约束模块		√	√	√	
XK8	2001	乘客头部约束模块		√	√	√	
XK8	2001	气候控制模块		√	√	√	
XK8	2001	约束装置控制模块.		√	√	√	
XK8	2001	自适应减振系统.		√	√	√	
XK8	2001	钥匙转发器模块.		√	√	√	
XK8	2003	ABS 控制模块		√	√	√	
XK8	2003	自适应速度控制模块.		√	√	√	
XK8	2003	左照明控制模块		√	√	√	
XK8	2003	右照明控制模块		√	√	√	
XK8	2003	自适应减振高度控制.		√	√	√	
XK8	2003	约束装置控制模块.		√	√	√	
XK8	2003	气候控制模块		√	√	√	
XK8	2003	驾驶员一侧车门模块.		√	√	√	
XK8	2003	驾驶员一侧座椅模块.		√	√	√	
XK8	2003	发动机控制模块		√	√	√	
XK8	2003	仪表板		√	√	√	
XK8	2003	驻车辅助控制模块.		√	√	√	
XK8	2003	变速器控制模块		√	√	√	
XK8	2003	车身处理器模块		√	√	√	
XK8	2003	乘客一侧车门模块		√	√	√	

XK8	2003	安全锁定模块.		√	√	√	
XK8	2003	乘客一侧座椅模块		√	√	√	
XK8	2003	乘客头部约束模块		√	√	√	
XK8	2003	驾驶员头部约束模块		√	√	√	
XK8	2003	钥匙转发器模块.		√	√	√	
X-Type	2001-2003	防抱死制动系统		√	√	√	
X-Type	2001-2003	气候控制模块		√	√	√	
X-Type	2001-2003	发动机控制模块		√	√	√	
X-Type	2001-2003	仪表板		√	√	√	
X-Type	2001-2003	变速器控制模块		√	√	√	
X-Type	2001-2003	约束装置控制模块.		√	√	√	
X-Type	2001-2003	音频单元.		√	√	√	
X-Type	2001-2003	通用电子控制模块		√	√	√	
X-Type	2001-2003	前照灯变光系统.		√	√	√	
X-Type	2001-2003	入侵传感器模块		√	√	√	
X-Type	2001-2003	导航控制模块		√	√		
X-Type	2001-2003	驻车辅助控制模块.		√	√	√	
X-Type	2001-2003	蜂窝电话控制模块		√	√	√	
X-Type	2001-2003	语音致动控制模块.		√	√	√	
X-Type	2004-2009	防抱死制动系统		√	√	√	
X-Type	2004-2009	防抱死制动系统		√	√	√	
X-Type	2004-2009	前照灯变光系统.		√	√	√	
X-Type	2004-2009	放大器		√	√	√	
X-Type	2004-2009	约束装置控制模块.		√	√	√	
X-Type	2004-2009	气候控制模块		√	√	√	
X-Type	2004-2009	蜂窝电话控制模块		√	√	√	
X-Type	2004-2009	驾驶员一侧座椅模块.		√	√	√	
X-Type	2004-2009	发动机控制模块		√	√	√	
X-Type	2004-2009	发动机控制模块		√	√	√	
X-Type	2004-2009	发动机控制模块		√	√	√	
X-Type	2004-2009	发动机控制模块		√	√	√	
X-Type	2004-2009	发动机控制模块		√	√	√	
X-Type	2004-2009	发动机控制模块		√	√	√	
X-Type	2004-2009	音频单元.		√	√	√	
X-Type	2004-2009	燃油燃烧式加热器模块.		√	√	√	

X-Type	2004-2009	通用电子控制模块		√	√	√	
X-Type	2004-2009	仪表板		√	√	√	
X-Type	2004-2009	入侵传感器模块		√	√	√	
X-Type	2004-2009	导航控制模块		√	√	√	
X-Type	2004-2009	驻车辅助控制模块.		√	√	√	
X-Type	2004-2009	变速器控制模块		√	√	√	
X-Type	2004-2009	变速器控制模块		√	√	√	
X-Type	2004-2009	变速器控制模块		√	√	√	
X-Type	2004-2009	变速器控制模块		√	√	√	
X-Type	2004-2009	变速器控制模块		√	√	√	
X-Type	2004-2009	变速器控制模块		√	√	√	
X-Type	2004-2009	轮胎压力监测器		√	√	√	
X-Type	2004-2009	语音致动控制模块.		√	√	√	
X-Type	2004-2009	发动机控制模块		√	√	√	
捷豹F-type	2014	ABS 控制模块	√	√	√	√	√
捷豹F-type	2014	全部地形控制模块.	√	√	√	√	√
捷豹F-type	2014	车身控制模块	√	√	√	√	√
捷豹F-type	2014	底盘控制模块	√	√	√	√	√
捷豹F-type	2014	可折叠车顶控制模块	√	√	√	√	
捷豹F-type	2014	折叠顶篷控制模块 B	√	√	√	√	
捷豹F-type	2014	换档模块	√	√	√	√	
捷豹F-type	2014	网关模块	√	√	√	√	
捷豹F-type	2014	前照灯控制模块	√	√	√	√	
捷豹F-type	2014	组合仪表控制模块.	√	√	√	√	√
捷豹F-type	2014	约束乘员分类系统模块	√	√	√	√	
捷豹F-type	2014	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	
捷豹F-type	2014	驻车制动控制模块	√	√	√	√	
捷豹F-type	2014	传动系控制模块	√	√	√	√	√
捷豹F-type	2014	传动系控制模块	√	√	√	√	√
捷豹F-type	2014	约束装置控制模块.	√	√	√	√	
捷豹F-type	2014	后差速器控制模块.	√	√	√	√	
捷豹F-type	2014	变速器控制模块	√	√	√	√	
捷豹F-type	2014	车辆防盗锁止控制模块	√	√	√	√	
捷豹F-type	2014	驾驶员一侧车门模块.	√	√	√	√	√
捷豹F-type	2014	驾驶员一侧座椅模块.	√	√	√	√	√

捷豹F-type	2014	前控制/显示界面模块（高水平显示正面）	√	√	√	√	
捷豹F-type	2014	集成控制面板	√	√	√	√	
捷豹F-type	2014	前照灯控制模块' B'	√	√	√	√	√
捷豹F-type	2014	暖风空调控制模块	√	√	√	√	
捷豹F-type	2014	图像处理模块' B'	√	√	√	√	
捷豹F-type	2014	无钥匙车辆模块		√	√	√	
捷豹F-type	2014	乘客一侧车门模块	√	√	√	√	√
捷豹F-type	2014	乘客一侧座椅模块	√	√	√	√	√
捷豹F-type	2014	侧面物体探测控制模块 - 左	√	√	√	√	√
捷豹F-type	2014	侧面物体探测控制模块 - 右	√	√	√	√	√
捷豹F-type	2014	音频放大器模块.	√	√	√	√	
捷豹F-type	2014	音频前控制模块	√	√	√	√	
捷豹F-type	2014	数字音频广播模块	√	√	√	√	
捷豹F-type	2014	导航控制模块	√	√	√	√	
捷豹F-type	2014	卫星音频单元模块.	√	√	√	√	
捷豹F-type	2014	电视模块	√	√	√	√	
全新 XK	2006.5-2009	ABS 控制模块	√	√	√	√	
全新 XK	2006.5-2009	速度控制模块	√	√	√	√	
全新 XK	2006.5-2009	自适应减振控制模块	√	√	√	√	
全新 XK	2006.5-2009	前照灯控制模块	√	√	√	√	
全新 XK	2006.5-2009	传动系控制模块	√	√	√	√	√
全新 XK	2006.5-2009	传动系控制模块	√	√	√	√	√
全新 XK	2006.5-2009	驻车制动控制模块	√	√	√	√	
全新 XK	2006.5-2009	车辆防盗锁止控制模块	√	√	√	√	
全新 XK	2006.5-2009	换挡模块	√	√	√	√	
全新 XK	2006.5-2009	组合仪表控制模块.	√				
全新 XK	2006.5-2009	碰撞分类系统	√	√	√	√	
全新 XK	2006.5-2009	约束装置控制模块.	√	√	√	√	
全新 XK	2006.5-2009	变速器控制模块	√	√	√	√	
全新 XK	2006.5-2009	驾驶员一侧车门模块.	√	√	√	√	√
全新 XK	2006.5-2009	驾驶员一侧座椅模块.	√	√	√	√	√
全新 XK	2006.5-2009	中心接线盒（车身控制模块）	√	√	√	√	√
全新 XK	2006.5-2009	可折叠车顶控制模块	√	√	√	√	√
全新 XK	2006.5-2009	信息娱乐控制模块.	√	√	√	√	
全新 XK	2006.5-2009	集成控制面板	√	√	√	√	

全新 XK	2006.5-2009	无钥匙车辆模块	√	√	√		
全新 XK	2006.5-2009	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	
全新 XK	2006.5-2009	乘客一侧车门模块	√	√	√	√	√
全新 XK	2006.5-2009	乘客一侧座椅模块	√	√	√	√	√
全新 XK	2006.5-2009	暖风空调控制模块	√	√	√	√	√
全新 XK	2006.5-2009	辅助接线盒（车身控制模块 B）	√	√	√	√	√
全新 XK	2006.5-2009	轮胎压力监测器模块	√	√	√	√	
全新 XK	2006.5-2009	前向观察雷达	√	√	√	√	
全新 XK	2006.5-2009	前控制/显示界面模块（高水平显示正面）	√	√	√		
全新 XK	2006.5-2009	音频前控制模块	√	√	√	√	
全新 XK	2006.5-2009	音频放大器模块.	√	√	√	√	
全新 XK	2006.5-2009	导航控制模块	√	√	√	√	
全新 XK	2006.5-2009	卫星音频单元模块.	√	√	√	√	
全新 XK	2006.5-2009	蜂窝电话控制模块（蓝牙电话模块）	√	√	√	√	
全新 XK	2010-2014	ABS 控制模块	√	√	√	√	√
全新 XK	2010-2014	速度控制模块	√	√	√	√	
全新 XK	2010-2014	自适应减振控制模块	√	√	√	√	√
全新 XK	2010-2014	前照灯控制模块	√	√	√	√	
全新 XK	2010-2014	传动系控制模块	√	√	√	√	√
全新 XK	2010-2014	传动系控制模块	√	√	√	√	√
全新 XK	2010-2014	驻车制动控制模块	√	√	√	√	
全新 XK	2010-2014	车辆防盗锁止控制模块	√	√	√	√	
全新 XK	2010-2014	换挡模块	√	√	√	√	
全新 XK	2010-2014	组合仪表控制模块.	√	√	√	√	√
全新 XK	2010-2014	碰撞分类系统	√	√	√	√	
全新 XK	2010-2014	约束乘员分类系统模块	√	√	√	√	
全新 XK	2010-2014	约束装置控制模块.	√	√	√	√	
全新 XK	2010-2014	后差速器控制模块.	√	√	√	√	
全新 XK	2010-2014	变速器控制模块	√	√	√	√	
全新 XK	2010-2014	驾驶员气候座椅模块	√	√	√	√	
全新 XK	2010-2014	驾驶员一侧车门模块.	√	√	√	√	√
全新 XK	2010-2014	驾驶员一侧座椅模块.	√	√	√	√	√
全新 XK	2010-2014	中心接线盒（车身控制模块）	√	√	√	√	√
全新 XK	2010-2014	可折叠车顶控制模块	√	√	√	√	√
全新 XK	2010-2014	信息娱乐控制模块.	√	√	√	√	

全新 XK	2010-2014	集成控制面板	√	√	√	√	√
全新 XK	2010-2014	无钥匙车辆模块	√	√	√		
全新 XK	2010-2014	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	
全新 XK	2010-2014	乘客一侧车门模块	√	√	√	√	√
全新 XK	2010-2014	乘客一侧座椅模块	√	√	√	√	√
全新 XK	2010-2014	暖风空调控制模块	√	√	√	√	√
全新 XK	2010-2014	辅助接线盒（车身控制模块 B）	√	√	√	√	√
全新 XK	2010-2014	轮胎压力监测器模块	√	√	√	√	
全新 XK	2010-2014	前向观察雷达	√	√	√	√	
全新 XK	2010-2014	前控制/显示界面模块（高水平显示正面）	√	√	√		
全新 XK	2010-2014	音频前控制模块	√	√	√	√	
全新 XK	2010-2014	音频放大器模块.	√	√	√	√	
全新 XK	2010-2014	辅助协议接口模块	√	√	√	√	
全新 XK	2010-2014	数字音频广播模块	√	√	√	√	
全新 XK	2010-2014	数字音频控制模块C	√	√	√	√	
全新 XK	2010-2014	导航控制模块	√	√	√	√	
全新 XK	2010-2014	卫星音频单元模块.	√	√	√	√	
全新 XK	2010-2014	蜂窝电话控制模块	√	√	√	√	
XE	2016	ABS 控制模块		√	√	√	√
XE	2016	车身控制模块		√	√	√	√
XE	2016	速度控制模块		√	√	√	
XE	2016	换档模块		√	√	√	
XE	2016	网关模块		√	√	√	
XE	2016	组合仪表控制模块.		√	√	√	√
XE	2016	约束乘员分类系统模块		√	√	√	
XE	2016	传动系控制模块		√	√	√	√
XE	2016	约束装置控制模块.		√	√	√	
XE	2016	变速器控制模块		√	√	√	
XE	2016	油门控制单元.		√	√	√	
XE	2016	轮胎压力监测器模块		√	√	√	
XE	2016	车辆防盗锁止控制模块		√	√	√	
XE	2016	全部地形控制模块.		√	√	√	√
XE	2016	底盘控制模块		√	√	√	√
XE	2016	自动远光灯控制模块		√	√		
XE	2016	驻车辅助控制模块		√	√	√	

XE	2016	动力转向控制模块		√	√	√	
XE	2016	转向角传感器模块.		√	√	√	
XE	2016	驾驶员一侧车门模块.		√	√	√	√
XE	2016	驾驶员一侧后门模块.		√	√	√	√
XE	2016	驾驶员一侧座椅模块.		√	√	√	√
XE	2016	无钥匙车辆模块		√	√	√	
XE	2016	乘客一侧车门模块		√	√	√	√
XE	2016	驾驶员一侧后门模块.		√	√	√	√
XE	2016	后门/行李箱模块		√	√	√	
XE	2016	展开式牵引杆控制模块		√	√	√	
XE	2016	音频磁头单元 - 低端		√	√		
XE	2016	平视显示器冷却风扇模块		√	√	√	
XE	2016	连接并查看模块		√	√	√	
XE	2016	前控制/显示界面模块（高水平显示正面）		√	√	√	
XE	2016	前部控制接口模块（取暖、通风和空调控制）		√	√	√	
XE	2016	平视显示器		√	√		
XE	2016	暖风空调控制模块		√	√	√	√
XE	2016	图像处理模块' B'		√	√		
XE	2016	导航控制模块		√	√		
XE	2016	侧面物体探测控制模块 - 左		√	√	√	√
XE	2016	侧面物体探测控制模块 - 右		√	√	√	√
XE	2016	音频放大器模块.		√	√	√	
XE	2016	音频前控制模块		√	√	√	
XE	2016	数字音频广播模块		√	√	√	
XE	2016	导航控制模块		√	√	√	
XE	2016	卫星音频单元模块.		√	√	√	
XE	2016	电视模块		√	√		
XE	2017	ABS 控制模块		√	√		√
XE	2017	车身控制模块		√	√		√
XE	2017	速度控制模块		√	√		
XE	2017	换档模块		√	√		
XE	2017	网关模块		√	√		
XE	2017	组合仪表控制模块.		√	√		√
XE	2017	约束乘员分类系统模块		√	√		
XE	2017	传动系控制模块		√	√		√

XE	2017	传动系控制模块		√	√		√
XE	2017	约束装置控制模块.		√	√		
XE	2017	变速器控制模块		√	√		
XE	2017	油门控制单元.		√	√		
XE	2017	轮胎压力监测器模块		√	√		
XE	2017	车辆防盗锁止控制模块		√	√		
XE	2017	全部地形控制模块.		√	√		√
XE	2017	底盘控制模块		√	√		√
XE	2017	自动远光灯控制模块		√	√		
XE	2017	驻车辅助控制模块		√	√		
XE	2017	动力转向控制模块		√	√		
XE	2017	转向角传感器模块.		√	√		
XE	2017	音频磁头单元 - 低端		√	√		
XE	2017	平视显示器冷却风扇模块		√	√		
XE	2017	前部控制接口模块（取暖、通风和空调控制）		√	√		
XE	2017	平视显示器		√	√		
XE	2017	暖风空调控制模块		√	√		√
XE	2017	智能驭享信息娱乐主控制器		√	√		
XE	2017	图像处理模块' B'		√	√		
XE	2017	侧面物体探测控制模块 - 左		√	√		
XE	2017	侧面物体探测控制模块 - 右		√	√		
XE	2017	驾驶员一侧车门模块.		√	√		√
XE	2017	驾驶员一侧后门模块.		√	√		√
XE	2017	驾驶员一侧座椅模块.		√	√		√
XE	2017	无钥匙车辆模块		√	√		
XE	2017	乘客一侧车门模块		√	√		√
XE	2017	驾驶员一侧后门模块.		√	√		√
XE	2017	后门/行李箱模块		√	√		
XE	2017	展开式牵引杆控制模块		√	√		
XE	2017	音频放大器模块.		√	√		
XE	2017	智能驭享信息娱乐从控制器		√	√		
XE	2018	车身控制模块	√	√	√	√	
XE	2018	网关模块	√	√	√	√	
XE	2018	组合仪表控制模块	√	√	√	√	
XE	2018	传动系控制模块	√	√	√	√	

NEW XF	2016-2017	ABS 控制模块		√	√	√	√
NEW XF	2016-2017	车身控制模块		√	√	√	√
NEW XF	2016-2017	速度控制模块		√	√	√	
NEW XF	2016-2017	换档模块		√	√	√	
NEW XF	2016-2017	网关模块		√	√	√	
NEW XF	2016-2017	组合仪表控制模块.		√	√		√
NEW XF	2016-2017	约束乘员分类系统模块		√	√	√	
NEW XF	2016-2017	传动系控制模块		√	√	√	√
NEW XF	2016-2017	约束装置控制模块.		√	√	√	
NEW XF	2016-2017	分动箱控制模块		√	√	√	
NEW XF	2016-2017	变速器控制模块		√	√	√	
NEW XF	2016-2017	油门控制单元.		√	√	√	
NEW XF	2016-2017	轮胎压力监测器模块		√	√	√	
NEW XF	2016-2017	车辆防盗锁止控制模块		√	√	√	
NEW XF	2016-2017	音频磁头单元 - 低端		√	√		
NEW XF	2016-2017	平视显示器冷却风扇模块		√	√	√	
NEW XF	2016-2017	前部控制接口模块（取暖、通风和空调控制）		√	√	√	
NEW XF	2016-2017	平视显示器		√	√		
NEW XF	2016-2017	暖风空调控制模块		√	√	√	√
NEW XF	2016-2017	智能驭享信息娱乐主控制器		√	√	√	
NEW XF	2016-2017	自动远光灯控制模块		√	√		
NEW XF	2016-2017	图像处理模块' B'		√	√		
NEW XF	2016-2017	后部 暖风空调控制模块		√	√	√	
NEW XF	2016-2017	侧面物体探测控制模块 - 左		√	√	√	√
NEW XF	2016-2017	侧面物体探测控制模块 - 右		√	√	√	√
NEW XF	2016-2017	全部地形控制模块.		√	√	√	√
NEW XF	2016-2017	底盘控制模块		√	√	√	√
NEW XF	2016-2017	驻车辅助控制模块		√	√	√	
NEW XF	2016-2017	动力转向控制模块		√	√	√	
NEW XF	2016-2017	转向角传感器模块.		√	√	√	
NEW XF	2016-2017	驾驶员一侧车门模块.		√	√	√	√
NEW XF	2016-2017	驾驶员一侧后门模块.		√	√	√	√
NEW XF	2016-2017	驾驶员一侧座椅模块.		√	√	√	√
NEW XF	2016-2017	无钥匙车辆模块		√	√	√	
NEW XF	2016-2017	乘客一侧车门模块		√	√	√	√

NEW XF	2016-2017	驾驶员一侧后门模块.		√	√	√	√
NEW XF	2016-2017	乘客一侧座椅模块		√	√	√	√
NEW XF	2016-2017	后门/行李箱模块		√	√	√	
NEW XF	2016-2017	展开式牵引杆控制模块		√	√	√	
NEW XF	2016-2017	音频放大器模块.		√	√	√	
NEW XF	2016-2017	智能驭享信息娱乐从控制器		√	√		
NEW XF	2018-	车身控制模块	√	√	√	√	
NEW XF	2018-	网关模块	√	√	√	√	
NEW XF	2018-	组合仪表控制模块.	√	√	√	√	
NEW XF	2018-	传动系控制模块	√	√	√	√	
F-PACE	2017	ABS 控制模块		√	√		√
F-PACE	2017	车身控制模块		√	√		√
F-PACE	2017	速度控制模块		√	√		
F-PACE	2017	换挡模块		√	√		
F-PACE	2017	网关模块		√	√		
F-PACE	2017	组合仪表控制模块.		√	√		√
F-PACE	2017	约束乘员分类系统模块		√	√		
F-PACE	2017	传动系控制模块		√	√		√
F-PACE	2017	约束装置控制模块.		√	√		
F-PACE	2017	分动箱控制模块		√	√		
F-PACE	2017	变速器控制模块		√	√		
F-PACE	2017	油门控制单元.		√	√		
F-PACE	2017	轮胎压力监测器模块		√	√		
F-PACE	2017	车辆防盗锁止控制模块		√	√		
F-PACE	2017	音频磁头单元 - 低端		√	√		
F-PACE	2017	平视显示器冷却风扇模块		√	√		
F-PACE	2017	前部控制接口模块（取暖、通风和空调控制）		√	√		
F-PACE	2017	平视显示器		√	√		
F-PACE	2017	暖风空调控制模块		√	√		√
F-PACE	2017	智能驭享信息娱乐主控制器		√	√		
F-PACE	2017	自动远光灯控制模块		√	√		
F-PACE	2017	图像处理模块' B'		√	√		
F-PACE	2017	后部 暖风空调控制模块		√	√		
F-PACE	2017	侧面物体探测控制模块 - 左		√	√		
F-PACE	2017	侧面物体探测控制模块 - 右		√	√		

F-PACE	2017	全部地形控制模块.		√	√		√
F-PACE	2017	底盘控制模块		√	√		√
F-PACE	2017	驻车辅助控制模块		√	√		
F-PACE	2017	动力转向控制模块		√	√		
F-PACE	2017	转向角传感器模块.		√	√		
F-PACE	2017	驾驶员一侧车门模块.		√	√		√
F-PACE	2017	驾驶员一侧后门模块.		√	√		√
F-PACE	2017	驾驶员一侧座椅模块.		√	√		√
F-PACE	2017	无钥匙车辆模块		√	√		
F-PACE	2017	乘客一侧车门模块		√	√		√
F-PACE	2017	驾驶员一侧后门模块.		√	√		√
F-PACE	2017	乘客一侧座椅模块		√	√		√
F-PACE	2017	后门/行李箱模块		√	√		
F-PACE	2017	展开式牵引杆控制模块		√	√		
F-PACE	2017	音频放大器模块.		√	√		
F-PACE	2017	智能驭享信息娱乐从控制器		√	√		
F-PACE	2018-	车身控制模块	√	√	√	√	
F-PACE	2018-	网关模块	√	√	√	√	
F-PACE	2018-	组合仪表控制模块	√	√	√	√	
F-PACE	2018-	传动系控制模块	√	√	√	√	
F-Type	2016-2017	车身控制模块		√	√	√	√
F-Type	2016-2017	换挡模块		√	√	√	
F-Type	2016-2017	网关模块		√	√	√	
F-Type	2016-2017	前照灯控制模块		√	√	√	
F-Type	2016-2017	组合仪表控制模块.		√	√	√	√
F-Type	2016-2017	传动系控制模块		√	√	√	√
F-Type	2016-2017	传动系控制模块		√	√	√	√
F-Type	2016-2017	后差速器控制模块.		√	√	√	
F-Type	2016-2017	分动箱控制模块		√	√	√	
F-Type	2016-2017	变速器控制模块		√	√	√	
F-Type	2016-2017	油门控制单元.		√	√	√	
F-Type	2016-2017	轮胎压力监测器模块		√	√	√	
F-Type	2016-2017	车辆防盗锁止控制模块		√	√	√	
F-Type	2016-2017	ABS 控制模块		√	√	√	√
F-Type	2016-2017	全部地形控制模块.		√	√	√	√

F-Type	2016-2017	底盘控制模块		√	√	√	√
F-Type	2016-2017	可折叠车顶控制模块		√	√	√	
F-Type	2016-2017	折叠顶篷控制模块 B		√	√	√	
F-Type	2016-2017	自动远光灯控制模块		√	√		
F-Type	2016-2017	约束乘员分类系统模块		√	√	√	
F-Type	2016-2017	驻车辅助控制模块		√	√	√	
F-Type	2016-2017	驻车制动控制模块		√	√	√	
F-Type	2016-2017	动力转向控制模块		√	√	√	
F-Type	2016-2017	约束装置控制模块.		√	√	√	
F-Type	2016-2017	转向角传感器模块.		√	√	√	
F-Type	2016-2017	驾驶员一侧车门模块.		√	√	√	
F-Type	2016-2017	驾驶员一侧座椅模块.		√	√	√	√
F-Type	2016-2017	无钥匙车辆模块		√	√	√	
F-Type	2016-2017	乘客一侧车门模块		√	√	√	
F-Type	2016-2017	乘客一侧座椅模块		√	√	√	√
F-Type	2016-2017	后门/行李箱模块		√	√	√	
F-Type	2016-2017	音频磁头单元 - 低端		√	√		
F-Type	2016-2017	连接并查看模块		√	√	√	
F-Type	2016-2017	前控制/显示界面模块（高水平显示正面）		√	√	√	
F-Type	2016-2017	前部控制接口模块（取暖、通风和空调控制）		√	√	√	
F-Type	2016-2017	暖风空调控制模块		√	√	√	√
F-Type	2016-2017	图像处理模块' B'		√	√		
F-Type	2016-2017	导航控制模块		√	√		
F-Type	2016-2017	侧面物体探测控制模块 - 左		√	√	√	√
F-Type	2016-2017	侧面物体探测控制模块 - 右		√	√	√	√
F-Type	2016-2017	音频放大器模块.		√	√	√	
F-Type	2016-2017	音频前控制模块		√	√	√	
F-Type	2016-2017	数字音频广播模块		√	√	√	
F-Type	2016-2017	导航控制模块		√	√	√	
F-Type	2016-2017	卫星音频单元模块.		√	√	√	
F-Type	2016-2017	电视模块		√	√		
F-Type	2018-	音频放大器模块	√	√	√	√	
F-Type	2018-	ABS 控制模块	√	√	√	√	
F-Type	2018-	音频前控制模块	√	√	√	√	
F-Type	2018-	全部地形控制模块	√	√	√	√	

F-Type	2018-	车身控制模块	√	√	√	√	
F-Type	2018-	底盘控制模块	√	√	√	√	
F-Type	2018-	驾驶员一侧车门模块	√	√	√	√	
F-Type	2018-	驾驶员一侧座椅模块	√	√	√	√	
F-Type	2018-	前控制/显示界面模块（高水平显示正面）	√	√	√	√	
F-Type	2018-	前部控制接口模块（取暖、通风和空调控制）	√	√	√	√	
F-Type	2018-	折叠顶篷控制模块 B	√	√	√	√	
F-Type	2018-	内部传感模块	√	√	√	√	
F-Type	2018-	换挡模块	√	√	√	√	
F-Type	2018-	网关模块	√	√	√	√	
F-Type	2018-	前照灯控制模块' A'	√	√	√	√	
F-Type	2018-	前照灯控制模块' B'	√	√	√	√	
F-Type	2018-	暖风空调控制模块	√	√	√	√	
F-Type	2018-	信息娱乐主控制器	√	√	√	√	
F-Type	2018-	组合仪表控制模块	√	√	√	√	
F-Type	2018-	自动远光灯控制模块	√	√	√	√	
F-Type	2018-	图像处理模块' B'	√	√	√	√	
F-Type	2018-	导航控制模块	√	√	√	√	
F-Type	2018-	约束乘员分类系统模块	√	√	√	√	
F-Type	2018-	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	
F-Type	2018-	驻车制动控制模块	√	√	√	√	
F-Type	2018-	传动系控制模块	√	√	√	√	
F-Type	2018-	乘客一侧车门模块	√	√	√	√	
F-Type	2018-	动力转向控制模块	√	√	√	√	
F-Type	2018-	乘客一侧座椅模块	√	√	√	√	
F-Type	2018-	约束装置控制模块	√	√	√	√	
F-Type	2018-	后差速器控制模块	√	√	√	√	
F-Type	2018-	遥控功能执行器	√	√	√	√	
F-Type	2018-	后门/行李箱模块	√	√	√	√	
F-Type	2018-	卫星广播模块 [SARM]	√	√	√	√	
F-Type	2018-	转向角传感器模块	√	√	√	√	
F-Type	2018-	侧面物体探测控制模块 - 左	√	√	√	√	
F-Type	2018-	侧面物体探测控制模块 - 右	√	√	√	√	
F-Type	2018-	分动箱控制模块	√	√	√	√	
F-Type	2018-	变速器控制模块	√	√	√	√	

F-Type	2018-	油门控制单元	√	√	√	√	
F-Type	2018-	电话控制模块 [TEL]	√	√	√	√	
F-Type	2018-	轮胎压力监测器模块	√	√	√	√	
F-Type	2018-	电视模块	√	√	√	√	
F-Type	2018-	车辆防盗锁止控制模块	√	√	√	√	
XJ	2016	ABS 控制模块		√	√	√	√
XJ	2016	车身控制模块		√	√	√	√
XJ	2016	速度控制模块		√	√	√	
XJ	2016	换挡模块		√	√	√	
XJ	2016	网关模块		√	√	√	
XJ	2016	前照灯控制模块		√	√	√	
XJ	2016	约束乘员分类系统模块		√	√	√	
XJ	2016	驻车制动控制模块		√	√	√	
XJ	2016	传动系控制模块		√	√	√	√
XJ	2016	约束装置控制模块.		√	√	√	
XJ	2016	后差速器控制模块.		√	√	√	
XJ	2016	分动箱控制模块		√	√	√	
XJ	2016	变速器控制模块		√	√	√	
XJ	2016	油门控制单元.		√	√	√	
XJ	2016	轮胎压力监测器模块		√	√	√	
XJ	2016	车辆防盗锁止控制模块		√	√	√	
XJ	2016	智能驭享信息娱乐主控制器		√	√	√	
XJ	2016	前部控制接口模块（取暖、通风和空调控制）		√	√	√	
XJ	2016	暖风空调控制模块		√	√	√	√
XJ	2016	组合仪表控制模块.		√	√	√	√
XJ	2016	图像处理模块' B'		√	√		
XJ	2016	后部 暖风空调控制模块		√	√	√	
XJ	2016	侧面物体探测控制模块 - 左		√	√	√	√
XJ	2016	侧面物体探测控制模块 - 右		√	√	√	√
XJ	2016	底盘控制模块		√	√	√	√
XJ	2016	自动远光灯控制模块		√	√		
XJ	2016	驻车辅助控制模块		√	√	√	
XJ	2016	动力转向控制模块		√	√	√	
XJ	2016	转向角传感器模块.		√	√	√	
XJ	2016	车辆动态控制模块.		√	√	√	

XJ	2016	驾驶员一侧车门模块.		√	√	√	
XJ	2016	驾驶员一侧座椅模块.		√	√	√	√
XJ	2016	无钥匙车辆模块		√	√	√	
XJ	2016	乘客一侧车门模块		√	√	√	
XJ	2016	乘客一侧座椅模块		√	√	√	√
XJ	2016	后门/行李箱模块		√	√	√	
XJ	2016	后座椅 - 控制模块 - 左		√	√	√	
XJ	2016	后座椅 - 控制模块 - 右		√	√	√	
XJ	2016	音频放大器模块.		√	√	√	
XJ	2016	智能驭享信息娱乐从控制器		√	√	√	
E-Pace	2018-	音频放大器模块	√	√	√	√	
E-Pace	2018-	ABS 控制模块	√	√	√	√	
E-Pace	2018-	全部地形控制模块	√	√	√	√	
E-Pace	2018-	全轮驱动模块	√	√	√	√	
E-Pace	2018-	车身控制模块	√	√	√	√	
E-Pace	2018-	速度控制模块	√	√	√	√	
E-Pace	2018-	底盘控制模块	√	√	√	√	
E-Pace	2018-	驾驶员一侧车门模块	√	√	√	√	
E-Pace	2018-	驾驶员一侧后门模块	√	√	√	√	
E-Pace	2018-	驾驶员一侧座椅模块	√	√	√	√	
E-Pace	2018-	换挡模块	√	√	√	√	
E-Pace	2018-	网关模块	√	√	√	√	
E-Pace	2018-	前照灯控制模块' A'	√	√	√	√	
E-Pace	2018-	前照灯控制模块' B'	√	√	√	√	
E-Pace	2018-	平视显示器	√	√	√	√	
E-Pace	2018-	暖风空调控制模块	√	√	√	√	
E-Pace	2018-	信息娱乐主控制器	√	√	√	√	
E-Pace	2018-	组合仪表控制模块	√	√	√	√	
E-Pace	2018-	自动远光灯控制模块	√	√	√	√	
E-Pace	2018-	图像处理模块' B'	√	√	√	√	
E-Pace	2018-	约束乘员分类系统模块	√	√	√	√	
E-Pace	2018-	乘员监视模块	√	√	√	√	
E-Pace	2018-	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	
E-Pace	2018-	传动系控制模块	√	√	√	√	
E-Pace	2018-	乘客一侧车门模块	√	√	√	√	

E-Pace	2018-	乘客一侧后门模块	√	√	√	√	
E-Pace	2018-	动力转向控制模块	√	√	√	√	
E-Pace	2018-	乘客一侧座椅模块	√	√	√	√	
E-Pace	2018-	约束装置控制模块	√	√	√	√	
E-Pace	2018-	遥控功能执行器	√	√	√	√	
E-Pace	2018-	后门/行李箱模块	√	√	√	√	
E-Pace	2018-	后部 暖风空调控制模块	√	√	√	√	
E-Pace	2018-	转向角传感器模块	√	√	√	√	
E-Pace	2018-	侧面物体探测控制模块 - 左	√	√	√	√	
E-Pace	2018-	侧面物体探测控制模块 - 右	√	√	√	√	
E-Pace	2018-	牵引杆控制模块	√	√	√	√	
E-Pace	2018-	变速器控制模块	√	√	√	√	
E-Pace	2018-	油门控制单元	√	√	√	√	
E-Pace	2018-	轮胎压力监测器模块	√	√	√	√	
E-Pace	2018-	车辆防盗锁止控制模块	√	√	√	√	
I-Pace	2019-	车身控制模块	√	√	√	√	
I-Pace	2019-	网关模块	√	√	√	√	
I-Pace	2019-	组合仪表控制模块	√	√	√	√	
I-Pace	2019-	传动系统控制模块	√	√	√	√	

## 特殊功能列表

车型	年份	功能名称
NEW XK	2006. 5-2009	座垫更换
NEW XK	2006. 5-2009	驾驶员一侧记忆座椅标定
NEW XK	2006. 5-2009	轮胎压力监测器确认应用程序
NEW XK	2006. 5-2009	动力传动系统控制模块自适应清除
NEW XK	2006. 5-2009	偏航速率传感器标定
NEW XK	2006. 5-2009	驾驶员一侧 - 车门玻璃窗标定
NEW XK	2006. 5-2009	乘客一侧 - 车门玻璃窗标定
NEW XK	2006. 5-2009	横向加速计标定
NEW XK	2006. 5-2009	压力传感器标定

NEW XK	2006. 5-2009	变速箱控制模块自适应清除
NEW XK	2006. 5-2009	车辆复位
NEW XK	2006. 5-2009	驻车制动器释放至维修位置
NEW XK	2006. 5-2009	轮胎压力传感器更换
NEW XK	2006. 5-2009	轮胎压力监测器接收器标定
NEW XK	2006. 5-2009	轮胎压力监控轮胎压力传感器测试
NEW XK	2006. 5-2009	配置新模块。 - 轮胎压力监测器模块
NEW XK	2006. 5-2009	软件增强程序 - 后视镜个性化功能
NEW XK	2006. 5-2009	传动系 - 清污阀自检。
NEW XK	2006. 5-2009	传动系 - 驱动轴平衡
NEW XK	2006. 5-2009	添加/拆卸附件。 - 后视镜个性化功能
NEW XK	2010-2014	座垫更换
NEW XK	2010-2014	驾驶员一侧记忆座椅标定
NEW XK	2010-2014	制动器排气装置
NEW XK	2010-2014	轮胎压力监测器确认应用程序
NEW XK	2010-2014	轮胎压力监测传感器标识显示
NEW XK	2010-2014	变速箱控制模块自适应清除
NEW XK	2010-2014	动力传动系统控制模块自适应清除
NEW XK	2010-2014	检查发动机机油油位
NEW XK	2010-2014	机油维修计数器复位
NEW XK	2010-2014	让机油油位复位
NEW XK	2010-2014	驻车制动器释放到维修位置
NEW XK	2010-2014	蓄电池更换
NEW XK	2010-2014	车辆复位
NEW XK	2010-2014	乘客一侧 - 车门玻璃窗标定
NEW XK	2010-2014	驾驶员一侧 - 车门玻璃窗标定
NEW XK	2010-2014	驻车制动器释放至维修位置
NEW XK	2010-2014	轮胎压力传感器更换
NEW XK	2010-2014	轮胎压力监测器接收器标定
NEW XK	2010-2014	轮胎压力监控轮胎压力传感器测试
NEW XK	2010-2014	高度传感器 - 校准
NEW XK	2010-2014	自适应减振控制模块
NEW XK	2010-2014	配置新模块。 - 音频放大器模块。
NEW XK	2010-2014	配置新模块。 - ABS 控制模块
NEW XK	2010-2014	配置新模块。 - 辅助协议接口模块

NEW XK	2010-2014	配置新模块。 - 数字音频广播模块
NEW XK	2010-2014	配置新模块。 - 数字音频控制模块C
NEW XK	2010-2014	配置新模块。 - 前控制/显示界面模块（高水平显示正面）
NEW XK	2010-2014	配置新模块。 - 可折叠车顶控制模块
NEW XK	2010-2014	配置新模块。 - 换挡模块
NEW XK	2010-2014	配置新模块。 - 前照灯控制模块
NEW XK	2010-2014	配置新模块。 - 暖风空调控制模块
NEW XK	2010-2014	配置新模块。 - 集成控制面板
NEW XK	2010-2014	配置新模块。 - 导航控制模块
NEW XK	2010-2014	配置新模块。 - 驻车辅助控制模块
NEW XK	2010-2014	配置新模块。 - 驻车制动控制模块
NEW XK	2010-2014	配置新模块。 - 约束乘员分类系统模块
NEW XK	2010-2014	配置新模块。 - 卫星音频单元模块。
NEW XK	2010-2014	配置新模块。 - 速度控制模块
NEW XK	2010-2014	座椅 - 座套更换件
NEW XK	2010-2014	加热和通风 - 步进电机初始化
NEW XK	2010-2014	后差速器控制模块。 - 控制模块校准
NEW XK	2010-2014	主动减振控制模块 - 建立模式
NEW XK	2010-2014	主动减振控制模块 - 校准获取
NEW XK	2010-2014	传动系 - 清污阀自检。
NEW XK	2010-2014	传动系 - 蒸发系统诊断测试
NEW XK	2010-2014	传动系 - 燃油预备常规程序
NEW XK	2010-2014	传动系 - 燃油举升泵
NEW XK	2010-2014	传动系 - 发动机控制模块 VIN 读入应用程序
NEW XK	2010-2014	添加/拆卸附件。 - 后视镜个性化功能
NEW XK	2010-2014	添加/拆卸附件。 - 组合仪表 - 俄语选择
NEW XK	2010-2014	传动系 - 维修历史数据
S-Type	2006-2008	偏航速率传感器标定
S-Type	2006-2008	让机油维修计数器复位
NEW XJ	2016	座垫更换
NEW XJ	2016	转向柱校准
NEW XJ	2016	机油更换复位
NEW XJ	2016	节流阀制动器更换
NEW XJ	2016	一键自动归零
NEW XJ	2016	维护时间间隔复位

NEW XJ	2016	刹车片更换-操作向导
NEW XJ	2016	机油维修计数器复位
NEW XJ	2016	左前轮传感器
NEW XJ	2016	右前轮传感器
NEW XJ	2016	右后轮传感器
NEW XJ	2016	左后轮传感器
NEW XJ	2016	备胎
NEW XJ	2016	助力转向软锁止动位置重置例行程序
NEW XJ	2016	车辆锁止转向协调
NEW XJ	2016	偏航速率传感器标定
NEW XJ	2016	轮胎压力监测传感器标识显示
NEW XJ	2016	重新设置选择性催化还原启动禁止
NEW XJ	2016	重新设置选择性催化还原质量监测器
NEW XJ	2016	变速箱控制模块自适应清除
NEW XJ	2016	柴油废气油液箱液位传感器更换
NEW XJ	2016	柴油废气油液喷射泵更换
NEW XJ	2016	柴油微粒过滤器动态再生
NEW XJ	2016	此例程将重置飞行记录器数据
NEW XJ	2016	动力传动系统控制模块自适应清除
NEW XJ	2016	发动机控制模块低压 EGR 自适应值清除
NEW XJ	2016	发动机控制模块重新设置曲轴箱压力传感器
NEW XJ	2016	发动机控制模块解锁应用
NEW XJ	2016	发动机控制模块质量空气质量流量自适应值清除
NEW XJ	2016	排气门自适应
NEW XJ	2016	喷油嘴阀测试
NEW XJ	2016	启用/禁用电热塞
NEW XJ	2016	燃油预备常规程序
NEW XJ	2016	显示喷油器修正系数
NEW XJ	2016	检查所有天线
NEW XJ	2016	驻车制动器启动
NEW XJ	2016	远程信息处理SIM卡类型
NEW XJ	2016	蓄电池更换
NEW XJ	2016	静态电流控制模块内部检查
NEW XJ	2016	设置 / 取消空气悬架精密公差模式 (前照灯设置)
NEW XJ	2016	设置 / 取消空气悬架几何关系设定

NEW XJ	2016	IPMA AEB 数据读取
NEW XJ	2016	车辆复位
NEW XJ	2016	发车前检查
NEW XJ	2016	乘客一侧 - 车门玻璃窗标定
NEW XJ	2016	乘客一侧 - 后车门遮阳帘初始化
NEW XJ	2016	驾驶员一侧 - 车门玻璃窗标定
NEW XJ	2016	驾驶员一侧 - 后车门遮阳帘初始化
NEW XJ	2016	高度校准
NEW XJ	2016	空气悬挂放气
NEW XJ	2016	空气悬挂充气
NEW XJ	2016	行驶水平控制模块诊断接口
NEW XJ	2016	行驶高度控制模块充气（展示厅）
NEW XJ	2016	纵向加速计标定
NEW XJ	2016	制动卡钳更换组装测试
NEW XJ	2016	驻车制动块更换 - 释放到维修位置
NEW XJ	2016	驻车制动块更换 - 退出维护模式应用程序
NEW XJ	2016	驻车制动器起动
NEW XJ	2016	遮阳顶篷校验
NEW XJ	2016	传动系 - 柴油废气油液液位检查
NEW XJ	2016	特殊应用 - 仪表盘虚拟显示诊断应用程序
NEW XJ	2016	轮胎压力监测系统 - 轮胎压力传感器更换
NEW XJ	2016	制动器排气装置
NEW XJ	2016	配置新模块。 - ABS 控制模块
NEW XJ	2016	配置新模块。 - 换档模块
NEW XJ	2016	配置新模块。 - 后部气候控制模块
NEW XJ	2016	配置新模块。 - 前部控制接口模块（取暖、通风和空调控制）
NEW XJ	2016	配置新模块。 - 速度控制模块
NEW XJ	2016	配置新模块。 - 图像处理控制模块
NEW XJ	2016	配置新模块。 - 转向角传感器模块。
NEW XJ	2016	配置新模块。 - 车辆动态控制模块。
NEW XJ	2016	远程通信控制模块 - 远程通信服务器通信检查
NEW XJ	2016	远程通信控制模块 - 预激活远程通信控制模块
NEW XJ	2016	远程通信控制模块 - 网络注册状态
NEW XJ	2016	远程通信控制模块 - 远程通信 - 操作模式
NEW XJ	2016	远程通信控制模块 - 远程通信控制模块蓄电池更换复位

NEW XJ	2016	安全 - 被动进入/被动启动启用
NEW XJ	2016	座椅 - 驾驶员一侧座椅标定。
NEW XJ	2016	座椅 - 乘客一侧座椅标定。
NEW XJ	2016	座椅 - 后座椅 - 校准 - 右
NEW XJ	2016	座椅 - 后座椅 - 校准 - 左
NEW XJ	2016	座椅 - 驾驶员座椅按摩按需自检
NEW XJ	2016	座椅 - 乘客座椅按摩按需自检
NEW XJ	2016	座椅 - 右后座椅按摩按需自检
NEW XJ	2016	座椅 - 左后座椅按摩按需自检
NEW XJ	2016	制动系统 - 偏航速率传感器标定。
NEW XJ	2016	车身系统 - 代客泊车模式重置
NEW XJ	2016	车身系统 - 可变助力转向曲线路径编程。
NEW XJ	2016	车身系统 - 助力转向软锁止动位置重置例行程序
NEW XJ	2016	车身系统 - 点火循环计数器重置
NEW XJ	2016	车身系统 - 将方向盘调谐锁定至车辆
NEW XJ	2016	车身系统 - 雨水传感器校准
NEW XJ	2016	加热和通风 - 座椅气候控制模块校准
NEW XJ	2016	传动系设置 - 燃油含水检测复位
NEW XJ	2016	传动系设置 - 节气门执行机构
NEW XJ	2016	传动系设置 - 涡轮切断阀
NEW XJ	2016	传动系设置 - 氧传感器
NEW XJ	2016	传动系设置 - 氧化催化剂
NEW XJ	2016	传动系设置 - 柴油颗粒过滤器差压传感器更换
NEW XJ	2016	传动系设置 - 柴油加注适应值重新初始化
NEW XJ	2016	后差速器控制模块。 - 控制模块校准
NEW XJ	2016	悬挂系统 - 设置 / 取消空气悬架制造 / 冻结模式
NEW XJ	2016	分动箱 - 标定离合器。
NEW XJ	2016	分动箱 - 机油更换复位
NEW XJ	2016	特殊应用 - 传输模式
NEW XJ	2016	远程通信控制模块 - 测试内部备用蓄电池
NEW XJ	2016	远程通信控制模块 - 紧急呼叫和故障呼叫开关照明测试
NEW XJ	2016	传动系 - 燃油举升泵
NEW XJ	2016	传动系 - 柴油颗粒过滤器更换
NEW XJ	2016	传动系 - 燃油泵供油管 - 启用/禁用
NEW XJ	2016	传动系 - 清除存储的排放碳粒过滤器值

NEW XJ	2016	娱乐系统 - InControl Touch Pro 无线耳机系统自检
NEW XJ	2016	娱乐系统 - InControl Touch Pro 辅助电动冷却风扇测试
NEW XJ	2016	娱乐系统 - InControl Touch Pro 工程界面启用
NEW XJ	2016	娱乐系统 - InControl Touch Pro SiriusXM? 标识显示
NEW XJ	2016	娱乐系统 - InControl 智能驭领 尊享触控客户 PIN 重置
NEW XJ	2016	配置新模块。 - 约束乘员分类系统模块
NEW XJ	2016	配置新模块。 - 电动尾门
NEW XJ	2016	远程通信控制模块 - 激活远程通信控制模块
NEW XJ	2016	车身系统 - 尾门 / 行李箱校准
NEW XJ	2016	加热和通风 - 通气孔执行机构测试
NEW XJ	2016	加热和通风 - 步进电机初始化
NEW XJ	2016	加热和通风 - 蒸发器和加热器测试
NEW XJ	2016	传动系 - 发动机控制模块解锁应用
NEW XJ	2016	传动系 - 柴油废气油液灌注及压力测试
NEW XJ	2016	传动系 - 选择性催化还原 - 定量配送模块测试
NEW XJ	2013-2015	驾驶员一侧记忆座椅标定
NEW XJ	2013-2015	制动器排气装置
NEW XJ	2013-2015	柴油颗粒过滤器更换
NEW XJ	2013-2015	动力传动系统控制模块自适应清除
NEW XJ	2013-2015	偏航速率传感器标定
NEW XJ	2013-2015	燃油含水检测复位
NEW XJ	2013-2015	涡轮切断阀
NEW XJ	2013-2015	节气门执行机构
NEW XJ	2013-2015	废气再循环阀
NEW XJ	2013-2015	氧传感器
NEW XJ	2013-2015	氧化催化剂
NEW XJ	2013-2015	节流阀制动器更换
NEW XJ	2013-2015	轮胎压力监测传感器标识显示
NEW XJ	2013-2015	变速箱控制模块自适应清除
NEW XJ	2013-2015	柴油微粒过滤器动态再生
NEW XJ	2013-2015	发动机控制模块解锁应用
NEW XJ	2013-2015	喷油嘴阀测试
NEW XJ	2013-2015	燃油预备常规程序
NEW XJ	2013-2015	显示喷油器修正系数
NEW XJ	2013-2015	机油维修计数器复位

NEW XJ	2013-2015	防盗锁止器天线单元功能检查
NEW XJ	2013-2015	检查所有天线
NEW XJ	2013-2015	驻车制动器释放到维修位置
NEW XJ	2013-2015	更换座套
NEW XJ	2013-2015	启动电视测试图片
NEW XJ	2013-2015	信息和娱乐系统专用应用程序
NEW XJ	2013-2015	测试双蓄电池系统
NEW XJ	2013-2015	蓄电池更换
NEW XJ	2013-2015	静态电流控制模块内部检查
NEW XJ	2013-2015	验证辅助蓄电池充电
NEW XJ	2013-2015	设置 / 取消空气悬架精密公差模式 (前照灯设置)
NEW XJ	2013-2015	设置 / 取消空气悬架几何关系设定
NEW XJ	2013-2015	车辆复位
NEW XJ	2013-2015	发车前检查
NEW XJ	2013-2015	世界其它国家和地区 - 保养间隔选项
NEW XJ	2013-2015	维护时间间隔复位
NEW XJ	2013-2015	约束构建模式
NEW XJ	2013-2015	乘客一侧 - 车门玻璃窗标定
NEW XJ	2013-2015	乘客一侧 - 后车门遮阳帘初始化
NEW XJ	2013-2015	驾驶员一侧 - 车门玻璃窗标定
NEW XJ	2013-2015	驾驶员一侧 - 后车门遮阳帘初始化
NEW XJ	2013-2015	高度校准
NEW XJ	2013-2015	空气悬挂放气
NEW XJ	2013-2015	空气悬挂充气
NEW XJ	2013-2015	行驶水平控制模块诊断接口
NEW XJ	2013-2015	行驶高度控制模块充气 (展示厅)
NEW XJ	2013-2015	驻车制动器释放至维修位置
NEW XJ	2013-2015	轮胎压力监控轮胎压力传感器测试
NEW XJ	2013-2015	遮阳顶篷校验
NEW XJ	2013-2015	特殊应用 - 仪表盘虚拟显示诊断应用程序
NEW XJ	2013-2015	轮胎压力监测系统 - 轮胎压力传感器更换
NEW XJ	2013-2015	配置新模块。 - ABS 控制模块
NEW XJ	2013-2015	配置新模块。 - 数字音频广播模块
NEW XJ	2013-2015	配置新模块。 - 前控制/显示界面模块 (高水平显示正面)
NEW XJ	2013-2015	配置新模块。 - 换档模块

NEW XJ	2013-2015	配置新模块。 - 前照灯控制模块' B'
NEW XJ	2013-2015	配置新模块。 - 后部气候控制模块
NEW XJ	2013-2015	配置新模块。 - 前部控制接口模块 'B' (前音频控制面板)
NEW XJ	2013-2015	配置新模块。 - 导航控制模块
NEW XJ	2013-2015	配置新模块。 - 驻车辅助控制模块
NEW XJ	2013-2015	配置新模块。 - 约束乘员分类系统模块
NEW XJ	2013-2015	配置新模块。 - 卫星音频单元模块。
NEW XJ	2013-2015	配置新模块。 - 侧面物体探测控制模块 - 左
NEW XJ	2013-2015	配置新模块。 - 速度控制模块
NEW XJ	2013-2015	配置新模块。 - 后气候座椅模块
NEW XJ	2013-2015	制动系统 - 偏航速率传感器标定。
NEW XJ	2013-2015	车身系统 - 代客泊车模式重置
NEW XJ	2013-2015	传动系设置 - 燃油含水检测复位
NEW XJ	2013-2015	传动系设置 - 节气门执行机构
NEW XJ	2013-2015	传动系设置 - 涡轮切断阀
NEW XJ	2013-2015	传动系设置 - 氧传感器
NEW XJ	2013-2015	传动系设置 - 氧化催化剂
NEW XJ	2013-2015	后差速器控制模块。 - 控制模块校准
NEW XJ	2013-2015	悬挂系统 - 设置 / 取消空气悬架制造 / 冻结模式
NEW XJ	2013-2015	音频系统。 - 校准动态量控制
NEW XJ	2013-2015	分动箱 - 标定离合器。
NEW XJ	2013-2015	分动箱 - 机油更换复位
NEW XJ	2013-2015	特殊应用 - 传输模式
NEW XJ	2013-2015	传动系 - 燃油举升泵
NEW XJ	2013-2015	传动系 - 柴油颗粒过滤器更换
NEW XJ	2013-2015	传动系 - 燃油泵供油管 - 启用/禁用
NEW XJ	2013-2015	娱乐系统 - 重置导航
NEW XJ	2013-2015	娱乐系统 - DVD 区域计数器重置
NEW XJ	2013-2015	配置新模块。 - 电动尾门
NEW XJ	2013-2015	车身系统 - 尾门 / 行李箱校准
NEW XJ	2013-2015	车身系统 - 可变助力转向曲线路径编程。
NEW XJ	2013-2015	加热和通风 - 通气孔执行机构测试
NEW XJ	2013-2015	加热和通风 - 步进电机初始化
NEW XJ	2013-2015	加热和通风 - 蒸发器和加热器测试
NEW XJ	2013-2015	传动系 - 发动机控制模块解锁应用

NEW XJ	2013-2015	娱乐系统 - 信息和娱乐系统专用应用程序
NEW XJ	2010-2012	制动器排气装置
NEW XJ	2010-2012	柴油颗粒过滤器更换
NEW XJ	2010-2012	动力传动系统控制模块自适应清除
NEW XJ	2010-2012	机油维修计数器复位
NEW XJ	2010-2012	燃油含水检测复位
NEW XJ	2010-2012	涡轮切断阀
NEW XJ	2010-2012	节气门执行机构
NEW XJ	2010-2012	废气再循环阀
NEW XJ	2010-2012	氧传感器
NEW XJ	2010-2012	氧化催化剂
NEW XJ	2010-2012	轮胎压力监测传感器标识显示
NEW XJ	2010-2012	变速箱控制模块自适应清除
NEW XJ	2010-2012	柴油微粒过滤器动态再生
NEW XJ	2010-2012	显示喷油器修正系数
NEW XJ	2010-2012	防盗锁止器天线单元功能检查
NEW XJ	2010-2012	检查所有天线
NEW XJ	2010-2012	驻车制动器释放到维修位置
NEW XJ	2010-2012	更换座套
NEW XJ	2010-2012	蓄电池更换
NEW XJ	2010-2012	车辆复位
NEW XJ	2010-2012	发车前检查
NEW XJ	2010-2012	世界其它国家和地区 - 保养间隔选项
NEW XJ	2010-2012	维护时间间隔复位
NEW XJ	2010-2012	约束构建模式
NEW XJ	2010-2012	侧面物体探测模块历史
NEW XJ	2010-2012	乘客一侧 - 车门玻璃窗标定
NEW XJ	2010-2012	驾驶员一侧 - 车门玻璃窗标定
NEW XJ	2010-2012	阶段 1 - 准备 - 重要说明
NEW XJ	2010-2012	阶段4 - 前控制 / 显示接口模块更新部分 A
NEW XJ	2010-2012	阶段 1 - 准备 - 重要说明
NEW XJ	2010-2012	高度校准
NEW XJ	2010-2012	空气悬挂放气
NEW XJ	2010-2012	空气悬挂充气
NEW XJ	2010-2012	设置 / 取消空气悬架几何关系设定

NEW XJ	2010-2012	设置 / 取消空气悬架精密公差模式（前照灯设置）
NEW XJ	2010-2012	行驶水平控制模块诊断接口
NEW XJ	2010-2012	行驶高度控制模块充气（展示厅）
NEW XJ	2010-2012	驻车制动器释放至维修位置
NEW XJ	2010-2012	轮胎压力监控轮胎压力传感器测试
NEW XJ	2010-2012	遮阳顶篷校验
NEW XJ	2010-2012	特殊应用 - 仪表盘虚拟显示诊断应用程序
NEW XJ	2010-2012	轮胎压力监测系统 - 轮胎压力传感器更换
NEW XJ	2010-2012	配置新模块。 - ABS 控制模块
NEW XJ	2010-2012	配置新模块。 - 自适应减振控制模块
NEW XJ	2010-2012	配置新模块。 - 数字音频广播模块
NEW XJ	2010-2012	配置新模块。 - 前控制/显示界面模块（高水平显示正面）
NEW XJ	2010-2012	配置新模块。 - 换档模块
NEW XJ	2010-2012	配置新模块。 - 前照灯控制模块‘B’
NEW XJ	2010-2012	配置新模块。 - 后部气候控制模块
NEW XJ	2010-2012	配置新模块。 - 前部控制接口模块‘B’（前音频控制面板）
NEW XJ	2010-2012	配置新模块。 - 导航控制模块
NEW XJ	2010-2012	配置新模块。 - 驻车辅助控制模块
NEW XJ	2010-2012	配置新模块。 - 驻车制动控制模块
NEW XJ	2010-2012	配置新模块。 - 约束乘员分类系统模块
NEW XJ	2010-2012	配置新模块。 - 卫星音频单元模块。
NEW XJ	2010-2012	配置新模块。 - 侧面物体探测控制模块 - 左
NEW XJ	2010-2012	配置新模块。 - 速度控制模块
NEW XJ	2010-2012	配置新模块。 - 后气候座椅模块
NEW XJ	2010-2012	车身系统 - 代客泊车模式重置
NEW XJ	2010-2012	传动系设置 - 燃油含水检测复位
NEW XJ	2010-2012	传动系设置 - 节气门执行机构
NEW XJ	2010-2012	传动系设置 - 涡轮切断阀
NEW XJ	2010-2012	传动系设置 - 氧传感器
NEW XJ	2010-2012	传动系设置 - 氧化催化剂
NEW XJ	2010-2012	后差速器控制模块。 - 控制模块校准
NEW XJ	2010-2012	悬挂系统 - 设置 / 取消空气悬架制造 / 冻结模式
NEW XJ	2010-2012	主动减振控制模块 - 建立模式
NEW XJ	2010-2012	主动减振控制模块 - 校准获取
NEW XJ	2010-2012	音频系统。 - 校准动态量控制

NEW XJ	2010-2012	特殊应用 - 传输模式
NEW XJ	2010-2012	传动系 - 清污阀自检。
NEW XJ	2010-2012	传动系 - 蒸发系统诊断测试
NEW XJ	2010-2012	传动系 - 燃油预备常规程序
NEW XJ	2010-2012	传动系 - 燃油举升泵
NEW XJ	2010-2012	传动系 - 柴油颗粒过滤器更换
NEW XJ	2010-2012	传动系 - 机油维修计数器复位
NEW XJ	2010-2012	传动系 - 发动机控制模块 VIN 读入应用程序
NEW XJ	2010-2012	娱乐系统 - 重置导航
NEW XJ	2010-2012	娱乐系统 - DVD 区域计数器重置
NEW XJ	2010-2012	配置新模块。 - 电动尾门
NEW XJ	2010-2012	配置新模块。 - 右侧安全带预紧器
NEW XJ	2010-2012	配置新模块。 - 左侧安全带预紧器
NEW XJ	2010-2012	车身系统 - 尾门 / 行李箱校准
NEW XJ	2010-2012	车身系统 - 可变助力转向曲线路径编程。
NEW XJ	2010-2012	加热和通风 - 通气孔执行机构测试
NEW XJ	2010-2012	加热和通风 - 步进电机初始化
NEW XJ	2010-2012	加热和通风 - 蒸发器和加热器测试
NEW XJ	2010-2012	侧面物体探测 - 侧面物体探测模块历史
NEW XJ	2010-2012	传动系 - 维修历史数据
NEW XJ	2010-2012	安全带预紧器系统 - 安全带动态收回和释放
NEW XJ	2010-2012	安全带预紧器系统 - 清除模块学习数据
XJ	2008-2009	让机油维修计数器复位
XJ	2008-2009	轮胎压力监测器接收器标定
XJ	2008-2009	驻车制动器释放至维修位置
XJ	2008-2009	横向加速计标定
XJ	2008-2009	压力传感器标定
XJ	2006	让机油维修计数器复位
XJ	2006	轮胎压力监测器接收器标定
X-Type	2004-2009	转向角传感器校准
X-Type	2004-2009	变速器控制模块自适应清除
F-Type	2014-2015	座垫更换
F-Type	2014-2015	驾驶员一侧记忆座椅标定
F-Type	2014-2015	制动器排气装置
F-Type	2014-2015	转向角传感器校准

F-Type	2014-2015	轮胎压力监测传感器标识显示
F-Type	2014-2015	变速箱控制模块自适应清除
F-Type	2014-2015	动力传动系统控制模块自适应清除
F-Type	2014-2015	发动机控制模块解锁应用
F-Type	2014-2015	节流阀制动器更换
F-Type	2014-2015	喷油嘴阀测试
F-Type	2014-2015	燃油预备常规程序
F-Type	2014-2015	机油维修计数器复位
F-Type	2014-2015	防盗锁止器天线单元功能检查
F-Type	2014-2015	检查所有天线
F-Type	2014-2015	驻车制动器启动
F-Type	2014-2015	启动电视测试图片
F-Type	2014-2015	信息和娱乐系统专用应用程序
F-Type	2014-2015	测试双蓄电池系统
F-Type	2014-2015	蓄电池更换
F-Type	2014-2015	静态电流控制模块内部检查
F-Type	2014-2015	验证辅助蓄电池充电
F-Type	2014-2015	车辆复位
F-Type	2014-2015	发车前检查
F-Type	2014-2015	维护时间间隔复位
F-Type	2014-2015	约束构建模式
F-Type	2014-2015	乘客一侧 - 车门玻璃窗标定
F-Type	2014-2015	驾驶员一侧 - 车门玻璃窗标定
F-Type	2014-2015	高度校准
F-Type	2014-2015	纵向加速计标定
F-Type	2014-2015	制动卡钳更换组装测试
F-Type	2014-2015	驻车制动块更换 - 释放到维修位置
F-Type	2014-2015	驻车制动块更换 - 退出维护模式应用程序
F-Type	2014-2015	驻车制动器起动
F-Type	2014-2015	轮胎压力监控轮胎压力传感器测试
F-Type	2014-2015	轮胎压力监测系统 - 轮胎压力传感器更换
F-Type	2014-2015	配置新模块。 - 数字音频广播模块
F-Type	2014-2015	配置新模块。 - 前控制/显示界面模块（高水平显示正面）
F-Type	2014-2015	配置新模块。 - 换档模块
F-Type	2014-2015	配置新模块。 - 前照灯控制模块'B'

F-Type	2014-2015	配置新模块。 - 前部控制接口模块（取暖、通风和空调控制）
F-Type	2014-2015	配置新模块。 - 导航控制模块
F-Type	2014-2015	配置新模块。 - 驻车辅助控制模块
F-Type	2014-2015	配置新模块。 - 驻车制动控制模块
F-Type	2014-2015	配置新模块。 - 卫星音频单元模块。
F-Type	2014-2015	配置新模块。 - 全部地形控制模块。
F-Type	2014-2015	配置新模块。 - 图像处理控制模块
F-Type	2014-2015	座椅 - 驾驶员一侧座椅标定。
F-Type	2014-2015	座椅 - 乘客一侧座椅标定。
F-Type	2014-2015	制动系统 - 转向角传感器校准
F-Type	2014-2015	制动系统 - 制动盘磨损保护重置
F-Type	2014-2015	车身系统 - 代客泊车模式重置
F-Type	2014-2015	后差速器控制模块。 - 控制模块校准
F-Type	2014-2015	悬挂系统 - 设置 / 取消空气悬架制造 / 冻结模式
F-Type	2014-2015	音频系统。 - 校准动态量控制
F-Type	2014-2015	特殊应用 - 传输模式
F-Type	2014-2015	传动系 - 燃油泵供油管 - 启用/禁用
F-Type	2014-2015	娱乐系统 - DVD 区域计数器重置
F-Type	2014-2015	配置新模块。 - 约束乘员分类系统模块
F-Type	2014-2015	配置新模块。 - 电动尾门
F-Type	2014-2015	车身系统 - 尾门 / 行李箱校准
F-Type	2014-2015	车身系统 - 可变助力转向曲线路径编程。
F-Type	2014-2015	加热和通风 - 通气孔执行机构测试
F-Type	2014-2015	加热和通风 - 步进电机初始化
F-Type	2014-2015	传动系 - 发动机控制模块解锁应用
F-Type	2016-2017	座垫更换
F-Type	2016-2017	转向柱校准
F-Type	2016-2017	节流阀制动器更换
F-Type	2016-2017	一键自动归零
F-Type	2016-2017	维护时间间隔复位
F-Type	2016-2017	刹车片更换-操作向导
F-Type	2016-2017	机油维修计数器复位
F-Type	2016-2017	左前轮传感器
F-Type	2016-2017	右前轮传感器
F-Type	2016-2017	右后轮传感器

F-Type	2016-2017	左后轮传感器
F-Type	2016-2017	备胎
F-Type	2016-2017	助力转向软锁止动位置重置例行程序
F-Type	2016-2017	车辆锁止转向协调
F-Type	2016-2017	轮胎压力监测传感器标识显示
F-Type	2016-2017	变速箱控制模块自适应清除
F-Type	2016-2017	动力传动系统控制模块自适应清除
F-Type	2016-2017	发动机控制模块解锁应用
F-Type	2016-2017	喷油嘴阀测试
F-Type	2016-2017	燃油预备常规程序
F-Type	2016-2017	防盗锁止器天线单元功能检查
F-Type	2016-2017	检查所有天线
F-Type	2016-2017	驻车制动器启动
F-Type	2016-2017	远程信息处理SIM卡类型
F-Type	2016-2017	启动电视测试图片
F-Type	2016-2017	信息和娱乐系统专用应用程序
F-Type	2016-2017	蓄电池更换
F-Type	2016-2017	静态电流控制模块内部检查
F-Type	2016-2017	车辆复位
F-Type	2016-2017	发车前检查
F-Type	2016-2017	约束构建模式
F-Type	2016-2017	乘客一侧 - 车门玻璃窗标定
F-Type	2016-2017	驾驶员一侧 - 车门玻璃窗标定
F-Type	2016-2017	高度校准
F-Type	2016-2017	纵向加速计标定
F-Type	2016-2017	制动卡钳更换组装测试
F-Type	2016-2017	驻车制动块更换 - 释放到维修位置
F-Type	2016-2017	驻车制动块更换 - 退出维护模式应用程序
F-Type	2016-2017	驻车制动器起动
F-Type	2016-2017	轮胎压力监测系统 - 轮胎压力传感器更换
F-Type	2016-2017	制动器排气装置
F-Type	2016-2017	配置新模块。 - 数字音频广播模块
F-Type	2016-2017	配置新模块。 - 前控制/显示界面模块（高水平显示正面）
F-Type	2016-2017	配置新模块。 - 可折叠车顶控制模块
F-Type	2016-2017	配置新模块。 - 换档模块

F-Type	2016-2017	配置新模块。 - 前部控制接口模块（取暖、通风和空调控制）
F-Type	2016-2017	配置新模块。 - 导航控制模块
F-Type	2016-2017	配置新模块。 - 卫星音频单元模块。
F-Type	2016-2017	配置新模块。 - 全部地形控制模块。
F-Type	2016-2017	配置新模块。 - 图像处理控制模块
F-Type	2016-2017	配置新模块。 - 转向角传感器模块。
F-Type	2016-2017	配置新模块。 - 折叠顶篷控制模块 B
F-Type	2016-2017	配置新模块。 - 图像处理控制模块 A
F-Type	2016-2017	配置新模块。 - 交互式显示模块
F-Type	2016-2017	远程通信控制模块 - 远程通信服务器通信检查
F-Type	2016-2017	远程通信控制模块 - 预激活远程通信控制模块
F-Type	2016-2017	远程通信控制模块 - 激活远程通信控制模块
F-Type	2016-2017	远程通信控制模块 - 网络注册状态
F-Type	2016-2017	远程通信控制模块 - 远程通信 - 操作模式
F-Type	2016-2017	远程通信控制模块 - 远程通信控制模块蓄电池更换复位
F-Type	2016-2017	安全 - 被动进入/被动启动启用
F-Type	2016-2017	座椅 - 驾驶员一侧座椅标定。
F-Type	2016-2017	座椅 - 乘客一侧座椅标定。
F-Type	2016-2017	制动系统 - 制动盘磨损保护重置
F-Type	2016-2017	车身系统 - 代客泊车模式重置
F-Type	2016-2017	车身系统 - 助力转向软锁止动位置重置例行程序
F-Type	2016-2017	车身系统 - 点火循环计数器重置
F-Type	2016-2017	车身系统 - 将方向盘调谐锁定至车辆
F-Type	2016-2017	车身系统 - 雨水传感器校准
F-Type	2016-2017	后差速器控制模块。 - 控制模块校准
F-Type	2016-2017	悬挂系统 - 设置 / 取消空气悬架制造 / 冻结模式
F-Type	2016-2017	音频系统。 - 校准动态量控制
F-Type	2016-2017	分动箱 - 标定离合器。
F-Type	2016-2017	分动箱 - 机油更换复位
F-Type	2016-2017	特殊应用 - 传输模式
F-Type	2016-2017	特殊应用 - 驻车辅助控制模块复位
F-Type	2016-2017	特殊应用 - 驻车辅助控制模块复位配置状态。
F-Type	2016-2017	远程通信控制模块 - 测试内部备用蓄电池
F-Type	2016-2017	远程通信控制模块 - 紧急呼叫和故障呼叫开关照明测试
F-Type	2016-2017	传动系 - 燃油泵供油管

F-Type	2016-2017	配置新模块。 - 约束乘员分类系统模块
F-Type	2016-2017	配置新模块。 - 电动尾门
F-Type	2016-2017	车身系统 - 尾门 / 行李箱校准
F-Type	2016-2017	加热和通风 - 通气孔执行机构测试
F-Type	2016-2017	加热和通风 - 步进电机初始化
F-Type	2016-2017	加热和通风 - 复位压缩机保护计数器
F-Type	2016-2017	传动系 - 发动机控制模块解锁应用
XF	2008-2009	驾驶员一侧记忆座椅标定
XF	2008-2009	制动器排气装置
XF	2008-2009	轮胎压力监测器确认应用程序
XF	2008-2009	动力传动系统控制模块自适应清除
XF	2008-2009	变速箱控制模块自适应清除
XF	2008-2009	柴油微粒过滤器动态再生
XF	2008-2009	柴油微粒过滤器更换
XF	2008-2009	柴油微粒过滤器燃油相关部件更换
XF	2008-2009	柴油微粒过滤条件(储值)
XF	2008-2009	高压喷射泵更换
XF	2008-2009	空调系统自适应复位
XF	2008-2009	机油维修计数器复位
XF	2008-2009	驻车制动器释放到维修位置
XF	2008-2009	步进电机初始化
XF	2008-2009	通气孔执行机构测试
XF	2008-2009	速度控制内部状态
XF	2008-2009	更换座套
XF	2008-2009	蓄电池更换
XF	2008-2009	约束构建模式
XF	2008-2009	侧面物体探测模块历史
XF	2008-2009	右侧 - 雷达信号 - 反向校正
XF	2008-2009	乘客一侧 - 车门玻璃窗标定
XF	2008-2009	驾驶员一侧 - 车门玻璃窗标定
XF	2008-2009	行人碰撞状态复位
XF	2008-2009	轮胎压力传感器更换
XF	2008-2009	轮胎压力监测器接收器标定
XF	2008-2009	轮胎压力监控轮胎压力传感器测试
XF	2008-2009	配置新模块。 - ABS 控制模块

XF	2008-2009	配置新模块。 - 自适应减振控制模块
XF	2008-2009	配置新模块。 - 中心接线盒配置更新
XF	2008-2009	配置新模块。 - 数字音频广播模块
XF	2008-2009	配置新模块。 - 前控制/显示界面模块（高水平显示正面）
XF	2008-2009	配置新模块。 - 换档模块
XF	2008-2009	配置新模块。 - 碰撞分类系统
XF	2008-2009	配置新模块。 - 导航控制模块
XF	2008-2009	配置新模块。 - 驻车辅助控制模块
XF	2008-2009	配置新模块。 - 驻车制动控制模块
XF	2008-2009	配置新模块。 - 约束乘员分类系统模块
XF	2008-2009	配置新模块。 - 卫星音频单元模块。
XF	2008-2009	配置新模块。 - 侧面物体探测控制模块 - 左
XF	2008-2009	配置新模块。 - 速度控制模块
XF	2008-2009	XF--售前更新 - 中心接线盒配置更新
XF	2008-2009	主动减振控制模块 - 校准获取
XF	2008-2009	传动系 - 清污阀自检。
XF	2008-2009	传动系 - 动力传动系统控制模块自适应清除。
XF	2008-2009	添加/拆卸附件。 - 后视镜个性化功能
XF	2008-2009	添加/拆卸附件。 - 乘客约束禁用开关
XF	2008-2009	侧面物体探测 - 侧面物体探测模块历史
XF	2010-2011	驾驶员一侧记忆座椅标定
XF	2010-2011	制动器排气装置
XF	2010-2011	轮胎压力监测器确认应用程序
XF	2010-2011	柴油颗粒过滤器更换
XF	2010-2011	动力传动系统控制模块自适应清除
XF	2010-2011	燃油含水检测复位
XF	2010-2011	涡轮切断阀
XF	2010-2011	节气门执行机构
XF	2010-2011	废气再循环阀
XF	2010-2011	喷油器更换
XF	2010-2011	氧传感器
XF	2010-2011	氧化催化剂
XF	2010-2011	变速箱控制模块自适应清除
XF	2010-2011	柴油微粒过滤器动态再生
XF	2010-2011	检查发动机机油油位

XF	2010-2011	显示喷油器修正系数
XF	2010-2011	机油维修计数器复位
XF	2010-2011	让机油油位复位
XF	2010-2011	驻车制动器释放到维修位置
XF	2010-2011	步进电机初始化
XF	2010-2011	通气孔执行机构测试
XF	2010-2011	更换座套
XF	2010-2011	蓄电池更换
XF	2010-2011	世界其它国家和地区 - 保养间隔选项
XF	2010-2011	约束构建模式
XF	2010-2011	侧面物体探测模块历史
XF	2010-2011	右侧 - 雷达信号 - 反向校正
XF	2010-2011	乘客一侧 - 车门玻璃窗标定
XF	2010-2011	驾驶员一侧 - 车门玻璃窗标定
XF	2010-2011	行人碰撞状态复位
XF	2010-2011	轮胎压力传感器更换
XF	2010-2011	轮胎压力监测器接收器标定
XF	2010-2011	轮胎压力监控轮胎压力传感器测试
XF	2010-2011	高度传感器 - 校准
XF	2010-2011	自适应减振控制模块
XF	2010-2011	配置新模块。 - ABS 控制模块
XF	2010-2011	配置新模块。 - 辅助协议接口模块
XF	2010-2011	配置新模块。 - 数字音频广播模块
XF	2010-2011	配置新模块。 - 数字音频控制模块C
XF	2010-2011	配置新模块。 - 前控制/显示界面模块（高水平显示正面）
XF	2010-2011	配置新模块。 - 换档模块
XF	2010-2011	配置新模块。 - 集成控制面板
XF	2010-2011	配置新模块。 - 导航控制模块
XF	2010-2011	配置新模块。 - 驻车辅助控制模块
XF	2010-2011	配置新模块。 - 驻车制动控制模块
XF	2010-2011	配置新模块。 - 约束乘员分类系统模块
XF	2010-2011	配置新模块。 - 卫星音频单元模块。
XF	2010-2011	配置新模块。 - 侧面物体探测控制模块 - 左
XF	2010-2011	配置新模块。 - 速度控制模块
XF	2010-2011	传动系设置 - 燃油含水检测复位

XF	2010-2011	传动系设置 - 节气门执行机构
XF	2010-2011	传动系设置 - 涡轮切断阀
XF	2010-2011	传动系设置 - 氧传感器
XF	2010-2011	传动系设置 - 氧化催化剂
XF	2010-2011	后差速器控制模块。 - 控制模块校准
XF	2010-2011	主动减振控制模块 - 建立模式
XF	2010-2011	主动减振控制模块 - 校准获取
XF	2010-2011	传动系 - 燃油预备常规程序
XF	2010-2011	传动系 - 燃油举升泵
XF	2010-2011	传动系 - 动力传动系统控制模块自适应清除。
XF	2010-2011	传动系 - 柴油颗粒过滤器更换
XF	2010-2011	传动系 - 发动机控制模块 VIN 读入应用程序
XF	2010-2011	添加/拆卸附件。 - 后视镜个性化功能
XF	2010-2011	添加/拆卸附件。 - 乘客约束禁用开关
XF	2010-2011	侧面物体探测 - 侧面物体探测模块历史
XF	2010-2011	传动系 - 维修历史数据
XF	2012	制动器排气装置
XF	2012	柴油颗粒过滤器更换
XF	2012	动力传动系统控制模块自适应清除
XF	2012	偏航速率传感器标定
XF	2012	燃油含水检测复位
XF	2012	涡轮切断阀
XF	2012	节气门执行机构
XF	2012	废气再循环阀
XF	2012	氧传感器
XF	2012	氧化催化剂
XF	2012	柴油微粒过滤器差压传感器更换
XF	2012	柴油加注适应值重新初始化
XF	2012	变速箱控制模块自适应清除
XF	2012	柴油微粒过滤器动态再生
XF	2012	检查发动机机油油位
XF	2012	显示喷油器修正系数
XF	2012	机油维修计数器复位
XF	2012	让机油油位复位
XF	2012	驻车制动器释放到维修位置

XF	2012	步进电机初始化
XF	2012	通气孔执行机构测试
XF	2012	更换座套
XF	2012	信息和娱乐系统专用应用程序
XF	2012	蓄电池更换
XF	2012	世界其它国家和地区 - 保养间隔选项
XF	2012	约束构建模式
XF	2012	侧面物体探测模块历史
XF	2012	右侧 - 雷达信号 - 反向校正
XF	2012	乘客一侧 - 车门玻璃窗标定
XF	2012	驾驶员一侧 - 车门玻璃窗标定
XF	2012	驻车制动器释放至维修位置
XF	2012	轮胎压力传感器更换
XF	2012	轮胎压力监测器接收器标定
XF	2012	轮胎压力监控轮胎压力传感器测试
XF	2012	高度传感器 - 校准
XF	2012	自适应减振控制模块
XF	2012	配置新模块。 - ABS 控制模块
XF	2012	配置新模块。 - 数字音频广播模块
XF	2012	配置新模块。 - 前控制/显示界面模块（高水平显示正面）
XF	2012	配置新模块。 - 换档模块
XF	2012	配置新模块。 - 前照灯控制模块' B'
XF	2012	配置新模块。 - 前部控制接口模块 'B'（前音频控制面板）
XF	2012	配置新模块。 - 导航控制模块
XF	2012	配置新模块。 - 驻车辅助控制模块
XF	2012	配置新模块。 - 驻车制动控制模块
XF	2012	配置新模块。 - 约束乘员分类系统模块
XF	2012	配置新模块。 - 卫星音频单元模块。
XF	2012	配置新模块。 - 侧面物体探测控制模块 - 左
XF	2012	配置新模块。 - 速度控制模块
XF	2012	配置新模块。 - 网关模块
XF	2012	制动系统 - 偏航速率传感器标定。
XF	2012	传动系设置 - 燃油含水检测复位
XF	2012	传动系设置 - 节气门执行机构
XF	2012	传动系设置 - 涡轮切断阀

XF	2012	传动系设置 - 废气再循环阀。
XF	2012	传动系设置 - 氧传感器
XF	2012	传动系设置 - 氧化催化剂
XF	2012	传动系设置 - 柴油颗粒过滤器差压传感器更换
XF	2012	传动系设置 - 柴油加注适应值重新初始化
XF	2012	后差速器控制模块。 - 控制模块校准
XF	2012	主动减振控制模块 - 建立模式
XF	2012	主动减振控制模块 - 校准获取
XF	2012	音频系统。 - 校准动态量控制
XF	2012	传动系 - 蒸发系统诊断测试
XF	2012	传动系 - 燃油预备常规程序
XF	2012	传动系 - 燃油举升泵
XF	2012	传动系 - 动力传动系统控制模块自适应清除。
XF	2012	传动系 - 柴油颗粒过滤器更换
XF	2012	娱乐系统 - 重置导航
XF	2012	娱乐系统 - DVD 区域计数器重置
XF	2012	配置新模块。 - 右侧安全带预紧器
XF	2012	配置新模块。 - 左侧安全带预紧器
XF	2012	侧面物体探测 - 侧面物体探测模块历史
XF	2012	传动系 - 维修历史数据
XF	2012	安全带预紧器系统 - 安全带动态收回和释放
XF	2012	安全带预紧器系统 - 清除模块学习数据
XF	2013-2015	驾驶员一侧记忆座椅标定
XF	2013-2015	制动器排气装置
XF	2013-2015	柴油颗粒过滤器更换
XF	2013-2015	动力传动系统控制模块自适应清除
XF	2013-2015	偏航速率传感器标定
XF	2013-2015	燃油含水检测复位
XF	2013-2015	涡轮切断阀
XF	2013-2015	节气门执行机构
XF	2013-2015	废气再循环阀
XF	2013-2015	氧传感器
XF	2013-2015	氧化催化剂
XF	2013-2015	蓄电池更换
XF	2013-2015	柴油加注适应值重新初始化

XF	2013-2015	节流阀制动器更换
XF	2013-2015	变速箱控制模块自适应清除
XF	2013-2015	柴油微粒过滤器动态再生
XF	2013-2015	发动机控制模块解锁应用
XF	2013-2015	喷油嘴阀测试
XF	2013-2015	燃油预备常规程序
XF	2013-2015	显示喷油器修正系数
XF	2013-2015	机油维修计数器复位
XF	2013-2015	防盗锁止器天线单元功能检查
XF	2013-2015	检查所有天线
XF	2013-2015	驻车制动器释放到维修位置
XF	2013-2015	步进电机初始化
XF	2013-2015	通气孔执行机构测试
XF	2013-2015	更换座套
XF	2013-2015	启动电视测试图片
XF	2013-2015	信息和娱乐系统专用应用程序
XF	2013-2015	测试双蓄电池系统
XF	2013-2015	静态电流控制模块内部检查
XF	2013-2015	验证辅助蓄电池充电
XF	2013-2015	设置 / 取消空气悬架精密公差模式（前照灯设置）
XF	2013-2015	设置 / 取消空气悬架几何关系设定
XF	2013-2015	发车前检查
XF	2013-2015	世界其它国家和地区 - 保养间隔选项
XF	2013-2015	维护时间间隔复位
XF	2013-2015	约束构建模式
XF	2013-2015	右侧 - 雷达信号 - 反向校正
XF	2013-2015	乘客一侧 - 车门玻璃窗标定
XF	2013-2015	驾驶员一侧 - 车门玻璃窗标定
XF	2013-2015	高度校准
XF	2013-2015	空气悬挂放气
XF	2013-2015	空气悬挂充气
XF	2013-2015	行驶水平控制模块诊断接口
XF	2013-2015	行驶高度控制模块充气（展示厅）
XF	2013-2015	驻车制动器释放至维修位置
XF	2013-2015	轮胎压力传感器更换

XF	2013-2015	轮胎压力监测器接收器标定
XF	2013-2015	轮胎压力监测器轮胎压力传感器测试
XF	2013-2015	高度传感器 - 校准
XF	2013-2015	自适应减振控制模块
XF	2013-2015	配置新模块。 - ABS 控制模块
XF	2013-2015	配置新模块。 - 数字音频广播模块
XF	2013-2015	配置新模块。 - 前控制/显示界面模块（高水平显示正面）
XF	2013-2015	配置新模块。 - 换档模块
XF	2013-2015	配置新模块。 - 前照灯控制模块'B'
XF	2013-2015	配置新模块。 - 暖风空调控制模块
XF	2013-2015	配置新模块。 - 前部控制接口模块 'B'（前音频控制面板）
XF	2013-2015	配置新模块。 - 导航控制模块
XF	2013-2015	配置新模块。 - 驻车辅助控制模块
XF	2013-2015	配置新模块。 - 驻车制动控制模块
XF	2013-2015	配置新模块。 - 约束乘员分类系统模块
XF	2013-2015	配置新模块。 - 卫星音频单元模块。
XF	2013-2015	配置新模块。 - 侧面物体探测控制模块 - 左
XF	2013-2015	配置新模块。 - 速度控制模块
XF	2013-2015	配置新模块。 - 网关模块
XF	2013-2015	制动系统 - 偏航速率传感器标定。
XF	2013-2015	传动系设置 - 燃油含水检测复位
XF	2013-2015	传动系设置 - 节气门执行机构
XF	2013-2015	传动系设置 - 涡轮切断阀
XF	2013-2015	传动系设置 - 废气再循环阀。
XF	2013-2015	传动系设置 - 氧传感器
XF	2013-2015	传动系设置 - 氧化催化剂
XF	2013-2015	传动系设置 - 柴油颗粒过滤器差压传感器更换
XF	2013-2015	传动系设置 - 柴油加注适应值重新初始化
XF	2013-2015	后差速器控制模块。 - 控制模块校准
XF	2013-2015	悬挂系统 - 设置 / 取消空气悬架制造 / 冻结模式
XF	2013-2015	主动减振控制模块 - 建立模式
XF	2013-2015	主动减振控制模块 - 校准获取
XF	2013-2015	音频系统。 - 校准动态量控制
XF	2013-2015	分动箱 - 标定离合器。
XF	2013-2015	分动箱 - 机油更换复位

XF	2013-2015	特殊应用 - 传输模式
XF	2013-2015	传动系 - 燃油举升泵
XF	2013-2015	传动系 - 柴油颗粒过滤器更换
XF	2013-2015	传动系 - 燃油泵供油管 - 启用/禁用
XF	2013-2015	娱乐系统 - 重置导航
XF	2013-2015	娱乐系统 - DVD 区域计数器重置
XF	2013-2015	配置新模块。 - 电动尾门
XF	2013-2015	配置新模块。 - 右侧安全带预紧器
XF	2013-2015	配置新模块。 - 左侧安全带预紧器
XF	2013-2015	车身系统 - 尾门 / 行李箱校准
XF	2013-2015	辅助加热器 - 辅助加热器常规准备。
XF	2013-2015	辅助加热器 - 辅助加热器启动测试
XF	2013-2015	传动系 - 发动机控制模块解锁应用
XF	2013-2015	安全带预紧器系统 - 安全带动态收回和释放
XF	2013-2015	安全带预紧器系统 - 清除模块学习数据
NEW-XF	2016-2017	座垫更换
NEW-XF	2016-2017	转向柱校准
NEW-XF	2016-2017	节流阀制动器更换
NEW-XF	2016-2017	一键自动归零
NEW-XF	2016-2017	维护时间间隔复位
NEW-XF	2016-2017	机油维修计数器复位
NEW-XF	2016-2017	刹车片更换-操作向导
NEW-XF	2016-2017	左前轮传感器
NEW-XF	2016-2017	右前轮传感器
NEW-XF	2016-2017	右后轮传感器
NEW-XF	2016-2017	左后轮传感器
NEW-XF	2016-2017	备胎
NEW-XF	2016-2017	助力转向软锁止动位置重置例行程序
NEW-XF	2016-2017	车辆锁止转向协调
NEW-XF	2016-2017	轮胎压力监测传感器标识显示
NEW-XF	2016-2017	重新设置选择性催化还原启动禁止
NEW-XF	2016-2017	变速箱控制模块自适应清除
NEW-XF	2016-2017	柴油废气油液箱液位传感器更换
NEW-XF	2016-2017	柴油废气油液喷射泵更换
NEW-XF	2016-2017	柴油微粒过滤器动态再生

NEW-XF	2016-2017	此例程将重置飞行记录器数据
NEW-XF	2016-2017	动力传动系统控制模块自适应清除
NEW-XF	2016-2017	发动机控制模块低压 EGR 自适应值清除
NEW-XF	2016-2017	发动机控制模块重新设置曲轴箱压力传感器
NEW-XF	2016-2017	发动机控制模块涡流阀自适应值清除
NEW-XF	2016-2017	发动机控制模块质量空气流量自适应值清除
NEW-XF	2016-2017	发动机控制模块重新设置燃油泵自适应值
NEW-XF	2016-2017	电热塞控制模块
NEW-XF	2016-2017	排气门自适应
NEW-XF	2016-2017	喷油嘴阀测试
NEW-XF	2016-2017	启用/禁用电热塞
NEW-XF	2016-2017	燃油预备常规程序
NEW-XF	2016-2017	显示喷油器修正系数
NEW-XF	2016-2017	检查所有天线
NEW-XF	2016-2017	分动箱控制模块 - 锁定中央差速器
NEW-XF	2016-2017	驻车制动器启动
NEW-XF	2016-2017	激活测试图片
NEW-XF	2016-2017	平视显示器控制模块重置
NEW-XF	2016-2017	激活远程信息处理控制模块
NEW-XF	2016-2017	远程信息处理SIM卡类型
NEW-XF	2016-2017	泵通风
NEW-XF	2016-2017	重置 - 清除指定的功能
NEW-XF	2016-2017	蓄电池更换
NEW-XF	2016-2017	静态电流控制模块内部检查
NEW-XF	2016-2017	IPMA AEB 数据读取
NEW-XF	2016-2017	车辆复位
NEW-XF	2016-2017	发车前检查
NEW-XF	2016-2017	约束构建模式
NEW-XF	2016-2017	门窗校准
NEW-XF	2016-2017	高度校准
NEW-XF	2016-2017	制动卡钳更换组装测试
NEW-XF	2016-2017	驻车制动块更换 - 释放到维修位置
NEW-XF	2016-2017	驻车制动块更换 - 退出维护模式应用程序
NEW-XF	2016-2017	驻车制动器启动
NEW-XF	2016-2017	应用并释放电动驻车制动器

NEW-XF	2016-2017	遮阳顶篷校验
NEW-XF	2016-2017	传动系 - 柴油废气油液液位检查
NEW-XF	2016-2017	轮胎压力监测系统 - 轮胎压力传感器更换
NEW-XF	2016-2017	制动器排气装置
NEW-XF	2016-2017	配置新模块。 - 音频放大器模块。
NEW-XF	2016-2017	配置新模块。 - 换档模块
NEW-XF	2016-2017	配置新模块。 - 后部气候控制模块
NEW-XF	2016-2017	配置新模块。 - 前部控制接口模块（取暖、通风和空调控制）
NEW-XF	2016-2017	配置新模块。 - 速度控制模块
NEW-XF	2016-2017	配置新模块。 - 全部地形控制模块。
NEW-XF	2016-2017	配置新模块。 - 转向角传感器模块。
NEW-XF	2016-2017	配置新模块。 - 平视显示器冷却风扇模块
NEW-XF	2016-2017	配置新模块。 - 展开式牵引杆控制模块
NEW-XF	2016-2017	配置新模块。 - 交互式显示模块
NEW-XF	2016-2017	远程通信控制模块 - 远程通信服务器通信检查
NEW-XF	2016-2017	远程通信控制模块 - 预激活远程通信控制模块
NEW-XF	2016-2017	远程通信控制模块 - 重置/清除 WiFi 热点
NEW-XF	2016-2017	远程通信控制模块 - 网络注册状态
NEW-XF	2016-2017	远程通信控制模块 - 远程通信 - 操作模式
NEW-XF	2016-2017	远程通信控制模块 - 远程通信控制模块蓄电池更换复位
NEW-XF	2016-2017	安全 - 被动进入/被动启动启用
NEW-XF	2016-2017	座椅 - 驾驶员一侧座椅标定。
NEW-XF	2016-2017	座椅 - 乘客一侧座椅标定。
NEW-XF	2016-2017	座椅 - 驾驶员座椅按摩按需自检
NEW-XF	2016-2017	座椅 - 乘客座椅按摩按需自检
NEW-XF	2016-2017	车身系统 - 顶篷遮阳帘 - 校准
NEW-XF	2016-2017	车身系统 - 代客泊车模式重置
NEW-XF	2016-2017	车身系统 - 助力转向软锁止动位置重置例行程序
NEW-XF	2016-2017	车身系统 - 点火循环计数器重置
NEW-XF	2016-2017	车身系统 - 将方向盘调谐锁定至车辆
NEW-XF	2016-2017	车身系统 - 雨水传感器校准
NEW-XF	2016-2017	辅助加热器 - 辅助加热器燃油输送测试
NEW-XF	2016-2017	传动系设置 - 燃油含水检测复位
NEW-XF	2016-2017	传动系设置 - 节气门执行机构
NEW-XF	2016-2017	传动系设置 - 涡轮切断阀

NEW-XF	2016-2017	传动系设置 - 废气再循环阀。
NEW-XF	2016-2017	传动系设置 - 氧传感器
NEW-XF	2016-2017	传动系设置 - 氧化催化剂
NEW-XF	2016-2017	传动系设置 - 柴油颗粒过滤器差压传感器更换
NEW-XF	2016-2017	传动系设置 - 柴油加注适应值重新初始化
NEW-XF	2016-2017	悬挂系统 - 设置 / 取消空气悬架制造 / 冻结模式
NEW-XF	2016-2017	特殊应用 - 传输模式
NEW-XF	2016-2017	远程通信控制模块 - 测试内部备用蓄电池
NEW-XF	2016-2017	传动系 - 燃油举升泵
NEW-XF	2016-2017	传动系 - 柴油颗粒过滤器更换
NEW-XF	2016-2017	传动系 - 燃油泵供油管 - 启用/禁用
NEW-XF	2016-2017	娱乐系统 - InControl Touch Pro 无线耳机系统自检
NEW-XF	2016-2017	娱乐系统 - InControl Touch Pro 辅助电动冷却风扇测试
NEW-XF	2016-2017	娱乐系统 - InControl Touch Pro 工程界面启用
NEW-XF	2016-2017	娱乐系统 - InControl Touch Pro SiriusXM? 标识显示
NEW-XF	2016-2017	娱乐系统 - InControl 智能驭领 尊享触控客户 PIN 重置
NEW-XF	2016-2017	解锁展开式拖车杆
NEW-XF	2016-2017	展开式拖车杆恢复
NEW-XF	2016-2017	收起展开式拖车杆
NEW-XF	2016-2017	展开展开式拖车杆
NEW-XF	2016-2017	展开式拖车杆扬声器测试
NEW-XF	2016-2017	配置新模块。 - 约束乘员分类系统模块
NEW-XF	2016-2017	配置新模块。 - 电动尾门
NEW-XF	2016-2017	远程通信控制模块 - 激活远程通信控制模块
NEW-XF	2016-2017	车身系统 - 尾门 / 行李箱校准
NEW-XF	2016-2017	加热和通风 - 步进电机初始化
NEW-XF	2016-2017	加热和通风 - 执行器端点止动器检测
NEW-XF	2016-2017	加热和通风 - 复位压缩机保护计数器
NEW-XF	2016-2017	辅助加热器 - 辅助加热器常规准备。
NEW-XF	2016-2017	辅助加热器 - 辅助加热器启动测试
NEW-XF	2016-2017	传动系 - 柴油废气油液灌注及压力测试
NEW-XF	2016-2017	传动系 - 选择性催化还原 - 定量配送模块测试
XE	2016	制动器排气装置
XE	2016	座垫更换
XE	2016	转向柱校准

XE	2016	柴油颗粒过滤器更换
XE	2016	节气门执行机构
XE	2016	柴油微粒过滤器差压传感器更换
XE	2016	节流阀制动器更换
XE	2016	驻车制动块更换 - 释放到维修位置
XE	2016	驻车制动块更换 - 退出维护模式应用程序
XE	2016	一键自动归零
XE	2016	维护时间间隔复位
XE	2016	机油维修计数器复位
XE	2016	刹车片更换-操作向导
XE	2016	左前轮传感器
XE	2016	右前轮传感器
XE	2016	右后轮传感器
XE	2016	左后轮传感器
XE	2016	备胎
XE	2016	助力转向软锁止动位置重置例行程序
XE	2016	车辆锁止转向协调
XE	2016	顶篷遮阳帘校准
XE	2016	驾驶员座椅按摩按需自检
XE	2016	轮胎压力监测传感器标识显示
XE	2016	重新设置选择性催化还原启动禁止
XE	2016	变速箱控制模块自适应清除
XE	2016	柴油废气油液箱液位传感器更换
XE	2016	柴油废气油液喷射泵更换
XE	2016	柴油微粒过滤器动态再生
XE	2016	此例程将重置飞行记录器数据
XE	2016	动力传动系统控制模块自适应清除
XE	2016	发动机控制模块低压 EGR 自适应值清除
XE	2016	发动机控制模块重新设置曲轴箱压力传感器
XE	2016	发动机控制模块涡流阀自适应值清除
XE	2016	发动机控制模块质量空气流量自适应值清除
XE	2016	发动机控制模块重新设置燃油泵自适应值
XE	2016	电热塞控制模块
XE	2016	喷油嘴阀测试
XE	2016	启用/禁用电热塞

XE	2016	燃油预备常规程序
XE	2016	显示喷油器修正系数
XE	2016	防盗锁止器天线单元功能检查
XE	2016	检查所有天线
XE	2016	驻车制动器启动
XE	2016	激活测试图片
XE	2016	平视显示器控制模块重置
XE	2016	激活远程信息处理控制模块
XE	2016	远程信息处理SIM卡类型
XE	2016	信息和娱乐系统专用应用程序
XE	2016	蓄电池更换
XE	2016	静态电流控制模块内部检查
XE	2016	IPMA AEB 数据读取
XE	2016	车辆复位
XE	2016	发车前检查
XE	2016	约束构建模式
XE	2016	门窗校准
XE	2016	高度校准
XE	2016	遮阳顶篷校验
XE	2016	传动系 - 柴油废气油液液位检查
XE	2016	轮胎压力监测系统 - 轮胎压力传感器更换
XE	2016	配置新模块。 - 音频放大器模块。
XE	2016	配置新模块。 - 数字音频广播模块
XE	2016	配置新模块。 - 前控制/显示界面模块（高水平显示正面）
XE	2016	配置新模块。 - 换档模块
XE	2016	配置新模块。 - 前部控制接口模块（取暖、通风和空调控制）
XE	2016	配置新模块。 - 导航控制模块
XE	2016	配置新模块。 - 卫星音频单元模块。
XE	2016	配置新模块。 - 速度控制模块
XE	2016	配置新模块。 - 全部地形控制模块。
XE	2016	配置新模块。 - 图像处理控制模块
XE	2016	配置新模块。 - 转向角传感器模块。
XE	2016	配置新模块。 - 平视显示器冷却风扇模块
XE	2016	配置新模块。 - 展开式牵引杆控制模块
XE	2016	配置新模块。 - 交互式显示模块

XE	2016	远程通信控制模块 - 远程通信服务器通信检查
XE	2016	远程通信控制模块 - 预激活远程通信控制模块
XE	2016	远程通信控制模块 - 重置/清除 WiFi 热点
XE	2016	远程通信控制模块 - 网络注册状态
XE	2016	远程通信控制模块 - 远程通信 - 操作模式
XE	2016	远程通信控制模块 - 远程通信控制模块蓄电池更换复位
XE	2016	座椅 - 驾驶员一侧座椅标定。
XE	2016	座椅 - 驾驶员座椅按摩按需自检
XE	2016	驻车制动器 - 制动卡钳更换组装测试
XE	2016	驻车制动器 - 驻车制动块更换 - 释放到维修位置
XE	2016	驻车制动器 - 驻车制动块更换 - 退出维护模式应用程序
XE	2016	驻车制动器 - 应用并释放电动驻车制动器
XE	2016	车身系统 - 顶篷遮阳帘 - 校准
XE	2016	车身系统 - 代客泊车模式重置
XE	2016	车身系统 - 助力转向软锁止动位置重置例行程序
XE	2016	车身系统 - 点火循环计数器重置
XE	2016	车身系统 - 将方向盘调谐锁定至车辆
XE	2016	车身系统 - 雨水传感器校准
XE	2016	辅助加热器 - 辅助加热器燃油输送测试
XE	2016	传动系设置 - 燃油含水检测复位
XE	2016	传动系设置 - 节气门执行机构
XE	2016	传动系设置 - 涡轮切断阀
XE	2016	传动系设置 - 废气再循环阀。
XE	2016	传动系设置 - 氧传感器
XE	2016	传动系设置 - 氧化催化剂
XE	2016	传动系设置 - 柴油颗粒过滤器差压传感器更换
XE	2016	传动系设置 - 柴油加注适应值重新初始化
XE	2016	悬挂系统 - 设置 / 取消空气悬架制造 / 冻结模式
XE	2016	音频系统。 - 校准动态量控制
XE	2016	特殊应用 - 传输模式
XE	2016	远程通信控制模块 - 测试内部备用蓄电池
XE	2016	远程通信控制模块 - 紧急呼叫和故障呼叫开关照明测试
XE	2016	传动系 - 燃油举升泵
XE	2016	传动系 - 柴油颗粒过滤器更换
XE	2016	传动系 - 燃油泵供油管 - 启用/禁用

XE	2016	传动系 - 空气通道设置程序
XE	2016	解锁展开式拖车杆
XE	2016	展开式拖车杆恢复
XE	2016	收起展开式拖车杆
XE	2016	展开展开式拖车杆
XE	2016	展开式拖车杆扬声器测试
XE	2016	配置新模块。 - 约束乘员分类系统模块
XE	2016	配置新模块。 - 电动尾门
XE	2016	车身系统 - 尾门 / 行李箱校准
XE	2016	加热和通风 - 步进电机初始化
XE	2016	加热和通风 - 执行器端点止动器检测
XE	2016	加热和通风 - 复位压缩机保护计数器
XE	2016	辅助加热器 - 辅助加热器常规准备。
XE	2016	辅助加热器 - 辅助加热器启动测试
XE	2016	传动系 - 柴油废气油液灌注及压力测试
XE	2016	传动系 - 选择性催化还原 - 定量配送模块测试
XE	2017	重新设置选择性催化还原启动禁止
XE	2017	变速箱控制模块自适应清除
XE	2017	柴油废气油液灌注及压力测试
XE	2017	柴油废气油液箱液位传感器更换
XE	2017	柴油废气油液喷射泵更换
XE	2017	柴油微粒过滤器动态再生
XE	2017	此例程将重置飞行记录器数据
XE	2017	动力传动系统控制模块自适应清除
XE	2017	发动机控制模块低压 EGR 自适应值清除
XE	2017	发动机控制模块重新设置曲轴箱压力传感器
XE	2017	发动机控制模块涡流阀自适应值清除
XE	2017	发动机控制模块质量空气流量自适应值清除
XE	2017	发动机控制模块重新设置燃油泵自适应值
XE	2017	电热塞控制模块
XE	2017	节流阀制动器更换
XE	2017	喷油嘴阀测试
XE	2017	启用/禁用电热塞
XE	2017	燃油预备常规程序
XE	2017	显示喷油器修正系数

XE	2017	防盗锁止器天线单元功能检查
XE	2017	检查所有天线
XE	2017	分动箱控制模块 - 锁定中央差速器
XE	2017	驻车制动器启动
XE	2017	激活测试图片
XE	2017	平视显示器控制模块重置
XE	2017	激活远程信息处理控制模块
XE	2017	远程信息处理SIM卡类型
XE	2017	泵通风
XE	2017	重置 - 清除指定的功能
XE	2017	蓄电池更换
XE	2017	静态电流控制模块内部检查
XE	2017	IPMA AEB 数据读取
XE	2017	车辆复位
XE	2017	发车前检查
XE	2017	约束构建模式
XE	2017	门窗校准
XE	2017	高度校准
XE	2017	遮阳顶篷校验
XE	2017	传动系 - 柴油废气油液液位检查
XE	2017	轮胎压力监测系统 - 轮胎压力传感器更换
XE	2017	制动器排气装置
XE	2017	配置新模块。 - 音频放大器模块。
XE	2017	配置新模块。 - 换档模块
XE	2017	配置新模块。 - 前部控制接口模块（取暖、通风和空调控制）
XE	2017	配置新模块。 - 速度控制模块
XE	2017	配置新模块。 - 全部地形控制模块。
XE	2017	配置新模块。 - 图像处理控制模块
XE	2017	配置新模块。 - 转向角传感器模块。
XE	2017	配置新模块。 - 平视显示器冷却风扇模块
XE	2017	配置新模块。 - 展开式牵引杆控制模块
XE	2017	配置新模块。 - 交互式显示模块
XE	2017	远程通信控制模块 - 远程通信服务器通信检查
XE	2017	远程通信控制模块 - 预激活远程通信控制模块
XE	2017	远程通信控制模块 - 重置/清除 WiFi 热点

XE	2017	远程通信控制模块 - 网络注册状态
XE	2017	远程通信控制模块 - 远程通信 - 操作模式
XE	2017	远程通信控制模块 - 远程通信控制模块蓄电池更换复位
XE	2017	安全 - 被动进入/被动启动启用
XE	2017	座椅 - 驾驶员一侧座椅标定。
XE	2017	座椅 - 驾驶员座椅按摩按需自检
XE	2017	驻车制动器 - 制动卡钳更换组装测试
XE	2017	驻车制动器 - 驻车制动块更换 - 释放到维修位置
XE	2017	驻车制动器 - 驻车制动块更换 - 退出维护模式应用程序
XE	2017	驻车制动器 - 应用并释放电动驻车制动器
XE	2017	车身系统 - 顶篷遮阳帘 - 校准
XE	2017	车身系统 - 代客泊车模式重置
XE	2017	车身系统 - 助力转向软锁止动位置重置例行程序
XE	2017	车身系统 - 点火循环计数器重置
XE	2017	车身系统 - 将方向盘调谐锁定至车辆
XE	2017	车身系统 - 雨水传感器校准
XE	2017	辅助加热器 - 辅助加热器燃油输送测试
XE	2017	传动系设置 - 燃油含水检测复位
XE	2017	传动系设置 - 节气门执行机构
XE	2017	传动系设置 - 涡轮切断阀
XE	2017	传动系设置 - 废气再循环阀。
XE	2017	传动系设置 - 氧传感器
XE	2017	传动系设置 - 氧化催化剂
XE	2017	传动系设置 - 柴油颗粒过滤器差压传感器更换
XE	2017	传动系设置 - 柴油加注适应值重新初始化
XE	2017	悬挂系统 - 设置 / 取消空气悬架制造 / 冻结模式
XE	2017	特殊应用 - 传输模式
XE	2017	远程通信控制模块 - 测试内部备用蓄电池
XE	2017	远程通信控制模块 - 紧急呼叫和故障呼叫开关照明测试
XE	2017	传动系 - 燃油举升泵
XE	2017	传动系 - 柴油颗粒过滤器更换
XE	2017	传动系 - 燃油泵供油管 - 启用/禁用
XE	2017	传动系 - 空气通道设置程序
XE	2017	娱乐系统 - InControl Touch Pro 无线耳机系统自检
XE	2017	娱乐系统 - InControl Touch Pro 辅助电动冷却风扇测试

XE	2017	娱乐系统 - InControl Touch Pro 工程界面启用
XE	2017	娱乐系统 - InControl Touch Pro SiriusXM? 标识显示
XE	2017	娱乐系统 - InControl 智能驭领 尊享触控客户 PIN 重置
XE	2017	解锁展开式拖车杆
XE	2017	展开式拖车杆恢复
XE	2017	收起展开式拖车杆
XE	2017	展开展开式拖车杆
XE	2017	展开式拖车杆扬声器测试
XE	2017	配置新模块。 - 约束乘员分类系统模块
XE	2017	配置新模块。 - 电动尾门
XE	2017	远程通信控制模块 - 激活远程通信控制模块
XE	2017	车身系统 - 尾门 / 行李箱校准
XE	2017	加热和通风 - 步进电机初始化
XE	2017	加热和通风 - 执行器端点止动器检测
XE	2017	加热和通风 - 复位压缩机保护计数器
XE	2017	辅助加热器 - 辅助加热器常规准备。
XE	2017	辅助加热器 - 辅助加热器启动测试
XE	2017	传动系 - 选择性催化还原 - 定量配送模块测试
F-PACE	2017	重新设置选择性催化还原启动禁止
F-PACE	2017	变速箱控制模块自适应清除
F-PACE	2017	柴油废气油液灌注及压力测试
F-PACE	2017	柴油废气油液箱液位传感器更换
F-PACE	2017	柴油废气油液喷射泵更换
F-PACE	2017	柴油微粒过滤器动态再生
F-PACE	2017	此例程将重置飞行记录器数据
F-PACE	2017	动力传动系统控制模块自适应清除
F-PACE	2017	发动机控制模块低压 EGR 自适应值清除
F-PACE	2017	发动机控制模块重新设置曲轴箱压力传感器
F-PACE	2017	发动机控制模块涡流阀自适应值清除
F-PACE	2017	发动机控制模块质量空气流量自适应值清除
F-PACE	2017	发动机控制模块重新设置燃油泵自适应值
F-PACE	2017	电热塞控制模块
F-PACE	2017	节流阀制动器更换
F-PACE	2017	排气门自适应
F-PACE	2017	喷油嘴阀测试

F-PACE	2017	启用/禁用电热塞
F-PACE	2017	燃油预备常规程序
F-PACE	2017	显示喷油器修正系数
F-PACE	2017	检查所有天线
F-PACE	2017	分动箱控制模块 - 锁定中央差速器
F-PACE	2017	驻车制动器启动
F-PACE	2017	激活测试图片
F-PACE	2017	平视显示器控制模块重置
F-PACE	2017	激活远程信息处理控制模块
F-PACE	2017	远程信息处理SIM卡类型
F-PACE	2017	泵通风
F-PACE	2017	重置 - 清除指定的功能
F-PACE	2017	蓄电池更换
F-PACE	2017	静态电流控制模块内部检查
F-PACE	2017	IPMA AEB 数据读取
F-PACE	2017	车辆复位
F-PACE	2017	发车前检查
F-PACE	2017	约束构建模式
F-PACE	2017	门窗校准
F-PACE	2017	高度校准
F-PACE	2017	制动卡钳更换组装测试
F-PACE	2017	驻车制动块更换 - 释放到维修位置
F-PACE	2017	驻车制动块更换 - 退出维护模式应用程序
F-PACE	2017	驻车制动器启动
F-PACE	2017	应用并释放电动驻车制动器
F-PACE	2017	遮阳顶篷校验
F-PACE	2017	传动系 - 柴油废气油液液位检查
F-PACE	2017	轮胎压力监测系统 - 轮胎压力传感器更换
F-PACE	2017	制动器排气装置
F-PACE	2017	配置新模块。 - 音频放大器模块。
F-PACE	2017	配置新模块。 - 换档模块
F-PACE	2017	配置新模块。 - 后部气候控制模块
F-PACE	2017	配置新模块。 - 前部控制接口模块（取暖、通风和空调控制）
F-PACE	2017	配置新模块。 - 速度控制模块
F-PACE	2017	配置新模块。 - 全部地形控制模块。

F-PACE	2017	配置新模块。 - 图像处理控制模块
F-PACE	2017	配置新模块。 - 转向角传感器模块。
F-PACE	2017	配置新模块。 - 平视显示器冷却风扇模块
F-PACE	2017	配置新模块。 - 展开式牵引杆控制模块
F-PACE	2017	配置新模块。 - 交互式显示模块
F-PACE	2017	远程通信控制模块 - 远程通信服务器通信检查
F-PACE	2017	远程通信控制模块 - 预激活远程通信控制模块
F-PACE	2017	远程通信控制模块 - 重置/清除 WiFi 热点
F-PACE	2017	远程通信控制模块 - 网络注册状态
F-PACE	2017	远程通信控制模块 - 远程通信 - 操作模式
F-PACE	2017	远程通信控制模块 - 远程通信控制模块蓄电池更换复位
F-PACE	2017	安全 - 被动进入/被动启动启用
F-PACE	2017	座椅 - 驾驶员一侧座椅标定。
F-PACE	2017	座椅 - 乘客一侧座椅标定。
F-PACE	2017	座椅 - 驾驶员座椅按摩按需自检
F-PACE	2017	座椅 - 乘客座椅按摩按需自检
F-PACE	2017	车身系统 - 顶篷遮阳帘 - 校准
F-PACE	2017	车身系统 - 代客泊车模式重置
F-PACE	2017	车身系统 - 助力转向软锁止动位置重置例程序
F-PACE	2017	车身系统 - 点火循环计数器重置
F-PACE	2017	车身系统 - 将方向盘调谐锁定至车辆
F-PACE	2017	车身系统 - 雨水传感器校准
F-PACE	2017	辅助加热器 - 辅助加热器燃油输送测试
F-PACE	2017	传动系设置 - 燃油含水检测复位
F-PACE	2017	传动系设置 - 节气门执行机构
F-PACE	2017	传动系设置 - 涡轮切断阀
F-PACE	2017	传动系设置 - 废气再循环阀。
F-PACE	2017	传动系设置 - 氧传感器
F-PACE	2017	传动系设置 - 氧化催化剂
F-PACE	2017	传动系设置 - 柴油颗粒过滤器差压传感器更换
F-PACE	2017	传动系设置 - 柴油加注适应值重新初始化
F-PACE	2017	悬挂系统 - 设置 / 取消空气悬架制造 / 冻结模式
F-PACE	2017	特殊应用 - 传输模式
F-PACE	2017	远程通信控制模块 - 测试内部备用蓄电池
F-PACE	2017	传动系 - 燃油举升泵

F-PACE	2017	传动系 - 柴油颗粒过滤器更换
F-PACE	2017	传动系 - 燃油泵供油管 - 启用/禁用
F-PACE	2017	娱乐系统 - InControl Touch Pro 无线耳机系统自检
F-PACE	2017	娱乐系统 - InControl Touch Pro 辅助电动冷却风扇测试
F-PACE	2017	娱乐系统 - InControl Touch Pro 工程界面启用
F-PACE	2017	娱乐系统 - InControl Touch Pro SiriusXM? 标识显示
F-PACE	2017	娱乐系统 - InControl 智能驭领 尊享触控客户 PIN 重置
F-PACE	2017	可展开式侧踏板 - 操作左侧可展开式侧踏板
F-PACE	2017	可展开式侧踏板 - 操作右侧可展开式侧踏板
F-PACE	2017	解锁展开式拖车杆
F-PACE	2017	展开式拖车杆恢复
F-PACE	2017	收起展开式拖车杆
F-PACE	2017	展开展开式拖车杆
F-PACE	2017	展开式拖车杆扬声器测试
F-PACE	2017	配置新模块。 - 约束乘员分类系统模块
F-PACE	2017	配置新模块。 - 电动尾门
F-PACE	2017	远程通信控制模块 - 激活远程通信控制模块
F-PACE	2017	车身系统 - 尾门 / 行李箱校准
F-PACE	2017	加热和通风 - 步进电机初始化
F-PACE	2017	加热和通风 - 执行器端点止动器检测
F-PACE	2017	加热和通风 - 复位压缩机保护计数器
F-PACE	2017	辅助加热器 - 辅助加热器常规准备。
F-PACE	2017	辅助加热器 - 辅助加热器启动测试
F-PACE	2017	轮胎压力监测系统 - 轮胎压力监测传感器标识显示
F-PACE	2017	传动系 - 选择性催化还原 - 定量配送模块测试

NEW XK	2006.5-20	座垫更换
NEW XK	2006.5-20	驾驶员一侧记忆座椅标定
NEW XK	2006.5-20	轮胎压力监测器确认应用程序
NEW XK	2006.5-20	动力传动系统控制模块自适应清除
NEW XK	2006.5-20	偏航速率传感器标定
NEW XK	2006.5-20	驾驶员一侧 - 车门玻璃窗标定
NEW XK	2006.5-20	乘客一侧 - 车门玻璃窗标定
NEW XK	2006.5-20	横向加速计标定
NEW XK	2006.5-20	压力传感器标定
NEW XK	2006.5-20	变速箱控制模块自适应清除
NEW XK	2006.5-20	速度控制校准
NEW XK	2006.5-20	车辆复位
NEW XK	2006.5-20	驻车制动器释放至维修位置
NEW XK	2006.5-20	前照灯与车轴传感器校准
NEW XK	2006.5-20	轮胎压力传感器更换
NEW XK	2006.5-20	轮胎压力监测器接收器标定
NEW XK	2006.5-20	轮胎压力监控轮胎压力传感器测试
NEW XK	2010-2014	座垫更换
NEW XK	2010-2014	驾驶员一侧记忆座椅标定
NEW XK	2010-2014	制动器排气装置
NEW XK	2010-2014	轮胎压力监测器确认应用程序
NEW XK	2010-2014	轮胎压力监测传感器标识显示
NEW XK	2010-2014	变速箱控制模块自适应清除
NEW XK	2010-2014	动力传动系统控制模块自适应清除
NEW XK	2010-2014	检查发动机机油油位
NEW XK	2010-2014	机油维修计数器复位
NEW XK	2010-2014	让机油油位复位
NEW XK	2010-2014	驻车制动器释放到维修位置
NEW XK	2010-2014	速度控制校准
NEW XK	2010-2014	蓄电池更换
NEW XK	2010-2014	车辆复位
NEW XK	2010-2014	乘客一侧 - 车门玻璃窗标定
NEW XK	2010-2014	驾驶员一侧 - 车门玻璃窗标定
NEW XK	2010-2014	驻车制动器释放至维修位置
NEW XK	2010-2014	前照灯与车轴传感器校准

NEW XK	2010-2014	轮胎压力传感器更换
NEW XK	2010-2014	轮胎压力监测器接收器标定
NEW XK	2010-2014	轮胎压力监控轮胎压力传感器测试
S-Type	2006-2008	偏航速率传感器标定
S-Type	2006-2008	让机油维修计数器复位
NEW XJ	2016	座垫更换
NEW XJ	2016	转向柱校准
NEW XJ	2016	机油更换复位
NEW XJ	2016	节流阀制动器更换
NEW XJ	2016	一键自动归零
NEW XJ	2016	维护时间间隔复位
NEW XJ	2016	刹车片更换-操作向导
NEW XJ	2016	机油维修计数器复位
NEW XJ	2016	左前轮传感器
NEW XJ	2016	右前轮传感器
NEW XJ	2016	右后轮传感器
NEW XJ	2016	左后轮传感器
NEW XJ	2016	备胎
NEW XJ	2016	助力转向软锁止动位置重置例行程序
NEW XJ	2016	车辆锁止转向协调
NEW XJ	2016	偏航速率传感器标定
NEW XJ	2016	轮胎压力监测传感器标识显示
NEW XJ	2016	重新设置选择性催化还原启动禁止
NEW XJ	2016	重新设置选择性催化还原质量监测器
NEW XJ	2016	变速箱控制模块自适应清除
NEW XJ	2016	柴油废气油液灌注及压力测试
NEW XJ	2016	柴油废气油液箱液位传感器更换
NEW XJ	2016	柴油废气油液喷射泵更换
NEW XJ	2016	柴油微粒过滤器动态再生
NEW XJ	2016	此例程将重置飞行记录器数据
NEW XJ	2016	动力传动系统控制模块自适应清除
NEW XJ	2016	发动机控制模块低压 EGR 自适应值清除
NEW XJ	2016	发动机控制模块重新设置曲轴箱压力传感器
NEW XJ	2016	发动机控制模块解锁应用
NEW XJ	2016	发动机控制模块质量空气流量自适应值清除

NEW XJ	2016	排气门自适应
NEW XJ	2016	喷油嘴阀测试
NEW XJ	2016	启用/禁用电热塞
NEW XJ	2016	燃油预备常规程序
NEW XJ	2016	显示喷油器修正系数
NEW XJ	2016	检查所有天线
NEW XJ	2016	驻车制动器启动
NEW XJ	2016	速度控制校准
NEW XJ	2016	远程信息处理SIM卡类型
NEW XJ	2016	蓄电池更换
NEW XJ	2016	静态电流控制模块内部检查
NEW XJ	2016	设置 / 取消空气悬架精密公差模式（前照灯设置）
NEW XJ	2016	设置 / 取消空气悬架几何关系设定
NEW XJ	2016	IPMA AEB 数据读取
NEW XJ	2016	车辆复位
NEW XJ	2016	发车前检查
NEW XJ	2016	乘客一侧 - 车门玻璃窗标定
NEW XJ	2016	乘客一侧 - 后车门遮阳帘初始化
NEW XJ	2016	驾驶员一侧 - 车门玻璃窗标定
NEW XJ	2016	驾驶员一侧 - 后车门遮阳帘初始化
NEW XJ	2016	高度校准
NEW XJ	2016	空气悬挂放气
NEW XJ	2016	空气悬挂充气
NEW XJ	2016	行驶水平控制模块诊断接口
NEW XJ	2016	行驶高度控制模块充气（展示厅）
NEW XJ	2016	纵向加速计标定
NEW XJ	2016	制动卡钳更换组装测试
NEW XJ	2016	驻车制动块更换 - 释放到维修位置
NEW XJ	2016	驻车制动块更换 - 退出维护模式应用程序
NEW XJ	2016	驻车制动器启动
NEW XJ	2016	自动远光灯摄像头校准
NEW XJ	2016	遮阳顶篷校验
NEW XJ	2013-2015	驾驶员一侧记忆座椅标定
NEW XJ	2013-2015	制动器排气装置
NEW XJ	2013-2015	柴油颗粒过滤器更换

NEW XJ	2013-2015	动力传动系统控制模块自适应清除
NEW XJ	2013-2015	偏航速率传感器标定
NEW XJ	2013-2015	燃油含水检测复位
NEW XJ	2013-2015	涡轮切断阀
NEW XJ	2013-2015	节气门执行机构
NEW XJ	2013-2015	废气再循环阀
NEW XJ	2013-2015	氧传感器
NEW XJ	2013-2015	氧化催化剂
NEW XJ	2013-2015	节流阀制动器更换
NEW XJ	2013-2015	轮胎压力监测传感器标识显示
NEW XJ	2013-2015	变速箱控制模块自适应清除
NEW XJ	2013-2015	柴油微粒过滤器动态再生
NEW XJ	2013-2015	发动机控制模块解锁应用
NEW XJ	2013-2015	喷油嘴阀测试
NEW XJ	2013-2015	燃油预备常规程序
NEW XJ	2013-2015	显示喷油器修正系数
NEW XJ	2013-2015	机油维修计数器复位
NEW XJ	2013-2015	防盗锁止器天线单元功能检查
NEW XJ	2013-2015	检查所有天线
NEW XJ	2013-2015	驻车制动器释放到维修位置
NEW XJ	2013-2015	速度控制校准
NEW XJ	2013-2015	更换座套
NEW XJ	2013-2015	启动电视测试图片
NEW XJ	2013-2015	信息和娱乐系统专用应用程序
NEW XJ	2013-2015	测试双蓄电池系统
NEW XJ	2013-2015	蓄电池更换
NEW XJ	2013-2015	静态电流控制模块内部检查
NEW XJ	2013-2015	验证辅助蓄电池充电
NEW XJ	2013-2015	设置 / 取消空气悬架精密公差模式（前照灯设置）
NEW XJ	2013-2015	设置 / 取消空气悬架几何关系设定
NEW XJ	2013-2015	车辆复位
NEW XJ	2013-2015	发车前检查
NEW XJ	2013-2015	世界其它国家和地区 - 保养间隔选项
NEW XJ	2013-2015	维护时间间隔复位
NEW XJ	2013-2015	约束构建模式

NEW XJ	2013-2015	乘客一侧 - 车门玻璃窗标定
NEW XJ	2013-2015	乘客一侧 - 后车门遮阳帘初始化
NEW XJ	2013-2015	驾驶员一侧 - 车门玻璃窗标定
NEW XJ	2013-2015	驾驶员一侧 - 后车门遮阳帘初始化
NEW XJ	2013-2015	前照灯控制模块系统校准
NEW XJ	2013-2015	高度校准
NEW XJ	2013-2015	空气悬挂放气
NEW XJ	2013-2015	空气悬挂充气
NEW XJ	2013-2015	行驶水平控制模块诊断接口
NEW XJ	2013-2015	行驶高度控制模块充气（展示厅）
NEW XJ	2013-2015	驻车制动器释放至维修位置
NEW XJ	2013-2015	轮胎压力监控轮胎压力传感器测试
NEW XJ	2013-2015	遮阳顶篷校验
NEW XJ	2010-2012	驾驶员一侧记忆座椅标定
NEW XJ	2010-2012	制动器排气装置
NEW XJ	2010-2012	柴油颗粒过滤器更换
NEW XJ	2010-2012	动力传动系统控制模块自适应清除
NEW XJ	2010-2012	机油维修计数器复位
NEW XJ	2010-2012	燃油含水检测复位
NEW XJ	2010-2012	涡轮切断阀
NEW XJ	2010-2012	节气门执行机构
NEW XJ	2010-2012	废气再循环阀
NEW XJ	2010-2012	氧传感器
NEW XJ	2010-2012	氧化催化剂
NEW XJ	2010-2012	轮胎压力监测传感器标识显示
NEW XJ	2010-2012	变速箱控制模块自适应清除
NEW XJ	2010-2012	柴油微粒过滤器动态再生
NEW XJ	2010-2012	显示喷油器修正系数
NEW XJ	2010-2012	防盗锁止器天线单元功能检查
NEW XJ	2010-2012	检查所有天线
NEW XJ	2010-2012	驻车制动器释放到维修位置
NEW XJ	2010-2012	速度控制校准
NEW XJ	2010-2012	更换座套
NEW XJ	2010-2012	蓄电池更换
NEW XJ	2010-2012	车辆复位

NEW XJ	2010-2012	发车前检查
NEW XJ	2010-2012	世界其它国家和地区 - 保养间隔选项
NEW XJ	2010-2012	维护时间间隔复位
NEW XJ	2010-2012	约束构建模式
NEW XJ	2010-2012	侧面物体探测模块历史
NEW XJ	2010-2012	乘客一侧 - 车门玻璃窗标定
NEW XJ	2010-2012	驾驶员一侧 - 车门玻璃窗标定
NEW XJ	2010-2012	前照灯控制模块系统校准
NEW XJ	2010-2012	阶段 1 - 准备 - 重要说明
NEW XJ	2010-2012	阶段4 - 前控制 / 显示接口模块更新部分 A
NEW XJ	2010-2012	阶段 1 - 准备 - 重要说明
NEW XJ	2010-2012	高度校准
NEW XJ	2010-2012	空气悬挂放气
NEW XJ	2010-2012	空气悬挂充气
NEW XJ	2010-2012	设置 / 取消空气悬架几何关系设定
NEW XJ	2010-2012	设置 / 取消空气悬架精密公差模式 (前照灯设置)
NEW XJ	2010-2012	行驶水平控制模块诊断接口
NEW XJ	2010-2012	行驶高度控制模块充气 (展示厅)
NEW XJ	2010-2012	驻车制动器释放至维修位置
NEW XJ	2010-2012	轮胎压力监控轮胎压力传感器测试
NEW XJ	2010-2012	遮阳顶篷校验
XJ	2008-2009	偏航速率传感器标定
XJ	2008-2009	让机油维修计数器复位
XJ	2008-2009	轮胎压力监测器接收器标定
XJ	2008-2009	驻车制动器释放至维修位置
XJ	2008-2009	横向加速计标定
XJ	2008-2009	压力传感器标定
XJ	2006	让机油维修计数器复位
XJ	2006	轮胎压力监测器接收器标定
X-Type	2004-2009	转向角传感器校准
X-Type	2004-2009	变速器控制模块自适应清除
F-Type	2014-2015	座垫更换
F-Type	2014-2015	驾驶员一侧记忆座椅标定
F-Type	2014-2015	制动器排气装置
F-Type	2014-2015	转向角传感器校准

F-Type	2014-2015	轮胎压力监测传感器标识显示
F-Type	2014-2015	变速箱控制模块自适应清除
F-Type	2014-2015	动力传动系统控制模块自适应清除
F-Type	2014-2015	发动机控制模块解锁应用
F-Type	2014-2015	节流阀制动器更换
F-Type	2014-2015	喷油嘴阀测试
F-Type	2014-2015	燃油预备常规程序
F-Type	2014-2015	机油维修计数器复位
F-Type	2014-2015	防盗锁止器天线单元功能检查
F-Type	2014-2015	检查所有天线
F-Type	2014-2015	驻车制动器启动
F-Type	2014-2015	启动电视测试图片
F-Type	2014-2015	信息和娱乐系统专用应用程序
F-Type	2014-2015	测试双蓄电池系统
F-Type	2014-2015	蓄电池更换
F-Type	2014-2015	静态电流控制模块内部检查
F-Type	2014-2015	验证辅助蓄电池充电
F-Type	2014-2015	车辆复位
F-Type	2014-2015	发车前检查
F-Type	2014-2015	维护时间间隔复位
F-Type	2014-2015	约束构建模式
F-Type	2014-2015	乘客一侧 - 车门玻璃窗标定
F-Type	2014-2015	驾驶员一侧 - 车门玻璃窗标定
F-Type	2014-2015	前照灯控制模块系统校准
F-Type	2014-2015	高度校准
F-Type	2014-2015	纵向加速计标定
F-Type	2014-2015	制动卡钳更换组装测试
F-Type	2014-2015	驻车制动块更换 - 释放到维修位置
F-Type	2014-2015	驻车制动块更换 - 退出维护模式应用程序
F-Type	2014-2015	驻车制动器启动
F-Type	2014-2015	轮胎压力监控轮胎压力传感器测试
F-Type	2016-2017	座垫更换
F-Type	2016-2017	转向柱校准
F-Type	2016-2017	节流阀制动器更换
F-Type	2016-2017	一键自动归零

F-Type	2016-2017	维护时间间隔复位
F-Type	2016-2017	刹车片更换-操作向导
F-Type	2016-2017	机油维修计数器复位
F-Type	2016-2017	左前轮传感器
F-Type	2016-2017	右前轮传感器
F-Type	2016-2017	右后轮传感器
F-Type	2016-2017	左后轮传感器
F-Type	2016-2017	备胎
F-Type	2016-2017	助力转向软锁止动位置重置例行程序
F-Type	2016-2017	车辆锁止转向协调
F-Type	2016-2017	轮胎压力监测传感器标识显示
F-Type	2016-2017	变速箱控制模块自适应清除
F-Type	2016-2017	动力传动系统控制模块自适应清除
F-Type	2016-2017	发动机控制模块解锁应用
F-Type	2016-2017	喷油嘴阀测试
F-Type	2016-2017	燃油预备常规程序
F-Type	2016-2017	防盗锁止器天线单元功能检查
F-Type	2016-2017	检查所有天线
F-Type	2016-2017	驻车制动器启动
F-Type	2016-2017	远程信息处理SIM卡类型
F-Type	2016-2017	启动电视测试图片
F-Type	2016-2017	信息和娱乐系统专用应用程序
F-Type	2016-2017	蓄电池更换
F-Type	2016-2017	静态电流控制模块内部检查
F-Type	2016-2017	车辆复位
F-Type	2016-2017	发车前检查
F-Type	2016-2017	约束构建模式
F-Type	2016-2017	乘客一侧 - 车门玻璃窗标定
F-Type	2016-2017	驾驶员一侧 - 车门玻璃窗标定
F-Type	2016-2017	前照灯控制模块系统校准
F-Type	2016-2017	高度校准
F-Type	2016-2017	纵向加速计标定
F-Type	2016-2017	制动卡钳更换组装测试
F-Type	2016-2017	驻车制动块更换 - 释放到维修位置
F-Type	2016-2017	驻车制动块更换 - 退出维护模式应用程序

F-Type	2016-2017	驻车制动器启动
XF	2008-2009	驾驶员一侧记忆座椅标定
XF	2008-2009	制动器排气装置
XF	2008-2009	轮胎压力监测器确认应用程序
XF	2008-2009	动力传动系统控制模块自适应清除
XF	2008-2009	变速箱控制模块自适应清除
XF	2008-2009	柴油微粒过滤器动态再生
XF	2008-2009	柴油微粒过滤器更换
XF	2008-2009	柴油微粒过滤器燃油相关部件更换
XF	2008-2009	柴油微粒过滤条件(储值)
XF	2008-2009	高压喷射泵更换
XF	2008-2009	空调系统自适应复位
XF	2008-2009	燃油预备常规程序
XF	2008-2009	机油维修计数器复位
XF	2008-2009	驻车制动器释放到维修位置
XF	2008-2009	步进电机初始化
XF	2008-2009	通气孔执行机构测试
XF	2008-2009	速度控制校准
XF	2008-2009	速度控制内部状态
XF	2008-2009	更换座套
XF	2008-2009	蓄电池更换
XF	2008-2009	约束构建模式
XF	2008-2009	侧面物体探测模块历史
XF	2008-2009	右侧 - 雷达信号 - 反向校正
XF	2008-2009	乘客一侧 - 车门玻璃窗标定
XF	2008-2009	驾驶员一侧 - 车门玻璃窗标定
XF	2008-2009	行人碰撞状态复位
XF	2008-2009	前照灯控制模块系统校准
XF	2008-2009	轮胎压力传感器更换
XF	2008-2009	轮胎压力监测器接收器标定
XF	2008-2009	轮胎压力监控轮胎压力传感器测试
XF	2010-2011	驾驶员一侧记忆座椅标定
XF	2010-2011	制动器排气装置
XF	2010-2011	轮胎压力监测器确认应用程序
XF	2010-2011	柴油颗粒过滤器更换

XF	2010-2011	动力传动系统控制模块自适应清除
XF	2010-2011	燃油含水检测复位
XF	2010-2011	涡轮切断阀
XF	2010-2011	节气门执行机构
XF	2010-2011	废气再循环阀
XF	2010-2011	喷油器更换
XF	2010-2011	氧传感器
XF	2010-2011	氧化催化剂
XF	2010-2011	变速箱控制模块自适应清除
XF	2010-2011	柴油微粒过滤器动态再生
XF	2010-2011	检查发动机机油油位
XF	2010-2011	显示喷油器修正系数
XF	2010-2011	机油维修计数器复位
XF	2010-2011	让机油油位复位
XF	2010-2011	驻车制动器释放到维修位置
XF	2010-2011	步进电机初始化
XF	2010-2011	通气孔执行机构测试
XF	2010-2011	速度控制校准
XF	2010-2011	更换座套
XF	2010-2011	蓄电池更换
XF	2010-2011	世界其它国家和地区 - 保养间隔选项
XF	2010-2011	约束构建模式
XF	2010-2011	侧面物体探测模块历史
XF	2010-2011	右侧 - 雷达信号 - 反向校正
XF	2010-2011	乘客一侧 - 车门玻璃窗标定
XF	2010-2011	驾驶员一侧 - 车门玻璃窗标定
XF	2010-2011	行人碰撞状态复位
XF	2010-2011	前照灯控制模块系统校准
XF	2010-2011	轮胎压力传感器更换
XF	2010-2011	轮胎压力监测器接收器标定
XF	2010-2011	轮胎压力监控轮胎压力传感器测试
XF	2012	驾驶员一侧记忆座椅标定
XF	2012	制动器排气装置
XF	2012	柴油颗粒过滤器更换
XF	2012	动力传动系统控制模块自适应清除

XF	2012	偏航速率传感器标定
XF	2012	燃油含水检测复位
XF	2012	涡轮切断阀
XF	2012	节气门执行机构
XF	2012	废气再循环阀
XF	2012	氧传感器
XF	2012	氧化催化剂
XF	2012	柴油微粒过滤器差压传感器更换
XF	2012	柴油加注适应值重新初始化
XF	2012	变速箱控制模块自适应清除
XF	2012	柴油微粒过滤器动态再生
XF	2012	检查发动机机油油位
XF	2012	显示喷油器修正系数
XF	2012	机油维修计数器复位
XF	2012	让机油油位复位
XF	2012	驻车制动器释放到维修位置
XF	2012	步进电机初始化
XF	2012	通气孔执行机构测试
XF	2012	速度控制校准
XF	2012	更换座套
XF	2012	信息和娱乐系统专用应用程序
XF	2012	蓄电池更换
XF	2012	世界其它国家和地区 - 保养间隔选项
XF	2012	约束构建模式
XF	2012	侧面物体探测模块历史
XF	2012	右侧 - 雷达信号 - 反向校正
XF	2012	乘客一侧 - 车门玻璃窗标定
XF	2012	驾驶员一侧 - 车门玻璃窗标定
XF	2012	前照灯控制模块系统校准
XF	2012	驻车制动器释放至维修位置
XF	2012	轮胎压力传感器更换
XF	2012	轮胎压力监测器接收器标定
XF	2012	轮胎压力监控轮胎压力传感器测试
XF	2013-2015	驾驶员一侧记忆座椅标定
XF	2013-2015	制动器排气装置

XF	2013-2015	柴油颗粒过滤器更换
XF	2013-2015	动力传动系统控制模块自适应清除
XF	2013-2015	偏航速率传感器标定
XF	2013-2015	燃油含水检测复位
XF	2013-2015	涡轮切断阀
XF	2013-2015	节气门执行机构
XF	2013-2015	废气再循环阀
XF	2013-2015	氧传感器
XF	2013-2015	氧化催化剂
XF	2013-2015	蓄电池更换
XF	2013-2015	柴油加注适应值重新初始化
XF	2013-2015	节流阀制动器更换
XF	2013-2015	变速箱控制模块自适应清除
XF	2013-2015	柴油微粒过滤器动态再生
XF	2013-2015	发动机控制模块解锁应用
XF	2013-2015	喷油嘴阀测试
XF	2013-2015	燃油预备常规程序
XF	2013-2015	显示喷油器修正系数
XF	2013-2015	机油维修计数器复位
XF	2013-2015	防盗锁止器天线单元功能检查
XF	2013-2015	检查所有天线
XF	2013-2015	驻车制动器释放到维修位置
XF	2013-2015	步进电机初始化
XF	2013-2015	通气孔执行机构测试
XF	2013-2015	速度控制校准
XF	2013-2015	更换座套
XF	2013-2015	启动电视测试图片
XF	2013-2015	信息和娱乐系统专用应用程序
XF	2013-2015	测试双蓄电池系统
XF	2013-2015	静态电流控制模块内部检查
XF	2013-2015	验证辅助蓄电池充电
XF	2013-2015	设置 / 取消空气悬架精密公差模式（前照灯设置）
XF	2013-2015	设置 / 取消空气悬架几何关系设定
XF	2013-2015	发车前检查
XF	2013-2015	世界其它国家和地区 - 保养间隔选项

XF	2013-2015	维护时间间隔复位
XF	2013-2015	约束构建模式
XF	2013-2015	右侧 - 雷达信号 - 反向校正
XF	2013-2015	乘客一侧 - 车门玻璃窗标定
XF	2013-2015	驾驶员一侧 - 车门玻璃窗标定
XF	2013-2015	前照灯控制模块系统校准
XF	2013-2015	高度校准
XF	2013-2015	空气悬挂放气
XF	2013-2015	空气悬挂充气
XF	2013-2015	行驶水平控制模块诊断接口
XF	2013-2015	行驶高度控制模块充气（展示厅）
XF	2013-2015	驻车制动器释放至维修位置
XF	2013-2015	轮胎压力传感器更换
XF	2013-2015	轮胎压力监测器接收器标定
XF	2013-2015	轮胎压力监控轮胎压力传感器测试
NEW-XF	2016-2017	座垫更换
NEW-XF	2016-2017	转向柱校准
NEW-XF	2016-2017	节流阀制动器更换
NEW-XF	2016-2017	一键自动归零
NEW-XF	2016-2017	维护时间间隔复位
NEW-XF	2016-2017	机油维修计数器复位
NEW-XF	2016-2017	刹车片更换-操作向导
NEW-XF	2016-2017	左前轮传感器
NEW-XF	2016-2017	右前轮传感器
NEW-XF	2016-2017	右后轮传感器
NEW-XF	2016-2017	左后轮传感器
NEW-XF	2016-2017	备胎
NEW-XF	2016-2017	助力转向软锁止动位置重置例程序
NEW-XF	2016-2017	车辆锁止转向协调
NEW-XF	2016-2017	轮胎压力监测传感器标识显示
NEW-XF	2016-2017	重新设置选择性催化还原启动禁止
NEW-XF	2016-2017	重新设置选择性催化还原质量监测器
NEW-XF	2016-2017	变速箱控制模块自适应清除
NEW-XF	2016-2017	柴油废气油液灌注及压力测试
NEW-XF	2016-2017	柴油废气油液箱液位传感器更换

NEW-XF	2016-2017	柴油废气油液喷射泵更换
NEW-XF	2016-2017	柴油微粒过滤器动态再生
NEW-XF	2016-2017	此例程将重置飞行记录器数据
NEW-XF	2016-2017	动力传动系统控制模块自适应清除
NEW-XF	2016-2017	发动机控制模块低压 EGR 自适应值清除
NEW-XF	2016-2017	发动机控制模块重新设置曲轴箱压力传感器
NEW-XF	2016-2017	发动机控制模块涡流阀自适应值清除
NEW-XF	2016-2017	发动机控制模块质量空气流量自适应值清除
NEW-XF	2016-2017	发动机控制模块重新设置燃油泵自适应值
NEW-XF	2016-2017	电热塞控制模块
NEW-XF	2016-2017	排气门自适应
NEW-XF	2016-2017	喷油嘴阀测试
NEW-XF	2016-2017	启用/禁用电热塞
NEW-XF	2016-2017	燃油预备常规程序
NEW-XF	2016-2017	显示喷油器修正系数
NEW-XF	2016-2017	检查所有天线
NEW-XF	2016-2017	分动箱控制模块 - 锁定中央差速器
NEW-XF	2016-2017	驻车制动器启动
NEW-XF	2016-2017	激活测试图片
NEW-XF	2016-2017	平视显示器控制模块重置
NEW-XF	2016-2017	速度控制校准
NEW-XF	2016-2017	激活远程信息处理控制模块
NEW-XF	2016-2017	远程信息处理SIM卡类型
NEW-XF	2016-2017	泵通风
NEW-XF	2016-2017	重置 - 清除指定的功能
NEW-XF	2016-2017	蓄电池更换
NEW-XF	2016-2017	静态电流控制模块内部检查
NEW-XF	2016-2017	IPMA AEB 数据读取
NEW-XF	2016-2017	车辆复位
NEW-XF	2016-2017	发车前检查
NEW-XF	2016-2017	约束构建模式
NEW-XF	2016-2017	门窗校准
NEW-XF	2016-2017	前照灯水平调整高度传感器校准
NEW-XF	2016-2017	高度校准
NEW-XF	2016-2017	制动卡钳更换组装测试

XF DOL

NEW-XF	2016-2017	驻车制动块更换 - 释放到维修位置
NEW-XF	2016-2017	驻车制动块更换 - 退出维护模式应用程序
NEW-XF	2016-2017	驻车制动器起动
NEW-XF	2016-2017	应用并释放电动驻车制动器
NEW-XF	2016-2017	自动远光灯摄像头校准
NEW-XF	2016-2017	遮阳顶篷校验
XE	2016	座垫更换
XE	2016	转向柱校准
XE	2016	柴油颗粒过滤器更换
XE	2016	节气门执行机构
XE	2016	柴油微粒过滤器差压传感器更换
XE	2016	节流阀制动器更换
XE	2016	驻车制动块更换 - 释放到维修位置
XE	2016	驻车制动块更换 - 退出维护模式应用程序
XE	2016	一键自动归零
XE	2016	维护时间间隔复位
XE	2016	机油维修计数器复位
XE	2016	刹车片更换-操作向导
XE	2016	左前轮传感器
XE	2016	右前轮传感器
XE	2016	右后轮传感器
XE	2016	左后轮传感器
XE	2016	备胎
XE	2016	助力转向软锁止动位置重置例行程序
XE	2016	车辆锁止转向协调
XE	2016	顶篷遮阳帘校准
XE	2016	驾驶员座椅按摩按需自检
XE	2016	轮胎压力监测传感器标识显示
XE	2016	重新设置选择性催化还原启动禁止
XE	2016	变速箱控制模块自适应清除
XE	2016	柴油废气油液灌注及压力测试
XE	2016	柴油废气油液箱液位传感器更换
XE	2016	柴油废气油液喷射泵更换
XE	2016	柴油微粒过滤器动态再生
XE	2016	此例程将重置飞行记录器数据

XE	2016	动力传动系统控制模块自适应清除
XE	2016	发动机控制模块低压 EGR 自适应值清除
XE	2016	发动机控制模块重新设置曲轴箱压力传感器
XE	2016	发动机控制模块涡流阀自适应值清除
XE	2016	发动机控制模块质量空气流量自适应值清除
XE	2016	发动机控制模块重新设置燃油泵自适应值
XE	2016	电热塞控制模块
XE	2016	喷油嘴阀测试
XE	2016	启用/禁用电热塞
XE	2016	燃油预备常规程序
XE	2016	显示喷油器修正系数
XE	2016	防盗锁止器天线单元功能检查
XE	2016	检查所有天线
XE	2016	驻车制动器启动
XE	2016	激活测试图片
XE	2016	平视显示器控制模块重置
XE	2016	速度控制校准
XE	2016	激活远程信息处理控制模块
XE	2016	远程信息处理SIM卡类型
XE	2016	信息和娱乐系统专用应用程序
XE	2016	蓄电池更换
XE	2016	静态电流控制模块内部检查
XE	2016	IPMA AEB 数据读取
XE	2016	车辆复位
XE	2016	发车前检查
XE	2016	约束构建模式
XE	2016	门窗校准
XE	2016	前照灯水平调整高度传感器校准
XE	2016	高度校准
XE	2016	自动远光灯摄像头校准
XE	2016	遮阳顶篷校验
XE	2017	轮胎压力监测传感器标识显示
XE	2017	重新设置选择性催化还原启动禁止
XE	2017	变速箱控制模块自适应清除
XE	2017	柴油废气油液灌注及压力测试

XE	2017	柴油废气油液箱液位传感器更换
XE	2017	柴油废气油液喷射泵更换
XE	2017	柴油微粒过滤器动态再生
XE	2017	此例程将重置飞行记录器数据
XE	2017	动力传动系统控制模块自适应清除
XE	2017	发动机控制模块低压 EGR 自适应值清除
XE	2017	发动机控制模块重新设置曲轴箱压力传感器
XE	2017	发动机控制模块涡流阀自适应值清除
XE	2017	发动机控制模块质量空气质量自适应值清除
XE	2017	发动机控制模块重新设置燃油泵自适应值
XE	2017	电热塞控制模块
XE	2017	节流阀制动器更换
XE	2017	喷油嘴阀测试
XE	2017	启用/禁用电热塞
XE	2017	燃油预备常规程序
XE	2017	显示喷油器修正系数
XE	2017	防盗锁止器天线单元功能检查
XE	2017	检查所有天线
XE	2017	分动箱控制模块 - 锁定中央差速器
XE	2017	驻车制动器启动
XE	2017	激活测试图片
XE	2017	平视显示器控制模块重置
XE	2017	速度控制校准
XE	2017	激活远程信息处理控制模块
XE	2017	远程信息处理SIM卡类型
XE	2017	泵通风
XE	2017	重置 - 清除指定的功能
XE	2017	蓄电池更换
XE	2017	静态电流控制模块内部检查
XE	2017	IPMA AEB 数据读取
XE	2017	车辆复位
XE	2017	发车前检查
XE	2017	约束构建模式
XE	2017	门窗校准
XE	2017	前照灯水平调整高度传感器校准

XE	2017	高度校准
XE	2017	自动远光灯摄像头校准
XE	2017	遮阳顶篷校验
F-PACE	2017	轮胎压力监测传感器标识显示
F-PACE	2017	重新设置选择性催化还原启动禁止
F-PACE	2017	重新设置选择性催化还原质量监测器
F-PACE	2017	变速箱控制模块自适应清除
F-PACE	2017	柴油废气油液灌注及压力测试
F-PACE	2017	柴油废气油液箱液位传感器更换
F-PACE	2017	柴油废气油液喷射泵更换
F-PACE	2017	柴油微粒过滤器动态再生
F-PACE	2017	此例程将重置飞行记录器数据
F-PACE	2017	动力传动系统控制模块自适应清除
F-PACE	2017	发动机控制模块低压 EGR 自适应值清除
F-PACE	2017	发动机控制模块重新设置曲轴箱压力传感器
F-PACE	2017	发动机控制模块涡流阀自适应值清除
F-PACE	2017	发动机控制模块质量空气流量自适应值清除
F-PACE	2017	发动机控制模块重新设置燃油泵自适应值
F-PACE	2017	电热塞控制模块
F-PACE	2017	节流阀制动器更换
F-PACE	2017	排气门自适应
F-PACE	2017	喷油嘴阀测试
F-PACE	2017	启用/禁用电热塞
F-PACE	2017	燃油预备常规程序
F-PACE	2017	显示喷油器修正系数
F-PACE	2017	检查所有天线
F-PACE	2017	分动箱控制模块 - 锁定中央差速器
F-PACE	2017	驻车制动器启动
F-PACE	2017	激活测试图片
F-PACE	2017	平视显示器控制模块重置
F-PACE	2017	速度控制校准
F-PACE	2017	激活远程信息处理控制模块
F-PACE	2017	远程信息处理SIM卡类型
F-PACE	2017	泵通风
F-PACE	2017	重置 - 清除指定的功能

F-PACE	2017	蓄电池更换
F-PACE	2017	静态电流控制模块内部检查
F-PACE	2017	IPMA AEB 数据读取
F-PACE	2017	车辆复位
F-PACE	2017	发车前检查
F-PACE	2017	约束构建模式
F-PACE	2017	门窗校准
F-PACE	2017	前照灯水平调整高度传感器校准
F-PACE	2017	高度校准
F-PACE	2017	制动卡钳更换组装测试
F-PACE	2017	驻车制动块更换 - 释放到维修位置
F-PACE	2017	驻车制动块更换 - 退出维护模式应用程序
F-PACE	2017	驻车制动器起动
F-PACE	2017	应用并释放电动驻车制动器
F-PACE	2017	自动远光灯摄像头校准
F-PACE	2017	遮阳顶篷校验

XTOOL