



雷克萨斯功能表V14. 20

提示及说明:

* 表示此功能为新增功能。

✓ 表示此功能支持。

表示此功能不支持。

※ 表示此功能部分支持。

区域	车型	模式	年份	系统	读取故障码	清除故障码	读取数据流	读取冻结帧	动作测试	特殊功能
欧洲及其它	CT200h	ZWA	全部年款	发动机和自动变速箱系统	✓	✓	✓	✓	0071, 0079, 0080, 0081, 0082, 0083, 0084, 0085, 0086, 0087, 0088, 0089, 0090, 0091, 0092, 0093, 0094, 0095, 0096, 0097, 0098, 0099, 0100, 0101, 0102, 0103, 0104, 0105, 0106, 0107, 0108, 0109, 0110, 0111, 0112, 0113, 0114, 0115, 0116, 0117, 0118, 0119, 0120, 0121, 0122, 0123, 0124, 0125, 0126, 0127, 0128, 0129, 0130, 0131, 0132, 0133, 0134, 0135, 0136, 0137, 0138, 0139, 0140, 0141, 0142, 0143, 0144, 0145, 0146, 0147, 0148, 0149, 0150, 0151, 0152, 0153, 0154, 0155, 0156, 0157, 0158, 0159, 0160, 0161, 0162, 0163, 0164, 0165, 0166, 0167, 0168, 0169, 0170, 0171, 0172, 0173, 0174, 0175, 0176, 0177, 0178, 0179,	SP0003, SP0004, SP0026, SP0027, SP0028, SP0029, SP0030, SP0031, SP0032, SP0033, SP0043, SP0067, SP0068, SP0069, SP0070, SP0071, SP0072, SP0124
欧洲及其它	CT200h	ZWA	全部年款	混合动力控制	✓	✓	✓	✓	0068, 0069, 0070, 0071, 0072, 0073, 0074, 0075, 0076, 0077, 0078, 0079, 0080, 0081	SP0003, SP0004, SP0005, SP0024, SP0025, SP0026, SP0054, SP0055, SP0056, SP0057, SP0058, SP0059, SP0126, SP0127
欧洲及其它	CT200h	ZWA	全部年款	巡航控制	✓	✓	✓	✓		

欧洲及其它	CT200h	ZWA	全部年款	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统	√	√	√	√	0026, 0376, 0377, 0379, 0380, 0382, 0383, 0471, 0821, 0822, 0825, 0826, 0827, 0828, 0829, 0830, 0831, 0832, 0833, 0834, 0835, 0836, 0837, 0838, 0839, 0840, 0841, 0842, 0843, 0844, 0845, 0846, 0847, 0848, 0849, 0850, 0851, 0852, 0853, 0854, 0855, 0856, 0857, 0858, 0859, 0860, 0861, 0862, 0863, 0864, 0865, 0866, 0867, 0868, 0869, 0870, 0871, 0872, 0873, 0874, 0875, 0876, 0877, 0878, 0879, 0880, 0881, 0882, 0883, 0884, 0885, 0886, 0887, 0888, 0889, 0890, 0891, 0892, 0893, 0894, 0895, 0896, 0897, 0898, 0899, 0900, 0901, 0902, 0903, 0904, 0905, 0906, 0907, 0908, 0909, 0910, 0911	SP0001, SP0003, SP0021, SP0022, SP0023, SP0144
欧洲及其它	CT200h	ZWA	全部年款	胎压监测	√	√	√			SP0001, SP0002
欧洲及其它	CT200h	ZWA	全部年款	电子动力方向机	√	√	√	√		SP0001, SP0009, SP0010
欧洲及其它	CT200h	ZWA	全部年款	智能驻车辅助/驻车辅助监视器	√	√	√	√		
欧洲及其它	CT200h	ZWA	全部年款	变速器控制	√	√	√	√		

欧洲及其它	CT200h	ZWA	全部年款	空调	√	√	√	√	0556, 0557, 0558, 0559, 0560, 0561, 0562, 0563, 0564, 0565, 0566, 0567, 0568, 0569, 0570, 0571, 0572, 0573, 0574, 0575, 0576, 0577, 0578, 0579, 0580, 0581, 0582, 0583, 0584, 0585, 0586, 0587, 0588, 0589, 0590, 0591, 0592, 0593, 0594, 0595, 0596, 0597, 0598, 0599, 0600, 0601, 0602, 0603, 0604, 0605, 0606, 0607, 0608, 0609, 0610, 0611, 0612, 0613, 0614, 0615	SP0016, SP0017, SP0052, SP0090, SP0091, SP0092, SP0093, SP0094
欧洲及其它	CT200h	ZWA	全部年款	防盗系统	√	√	√		0329, 0333, 0494, 0495, 0496, 0497, 0498, 0499, 0500, 0501, 0502	
欧洲及其它	CT200h	ZWA	全部年款	安全气囊	√	√	√	√		SP0001
欧洲及其它	CT200h	ZWA	全部年款	主车身	√	√	√	√	0005, 0282, 0300, 0301, 0317, 0319, 0333, 0335, 0337, 0339, 0426, 0427, 0429, 0433, 0434, 0435, 0436, 0490, 0496, 0497, 0498, 0499, 0500, 0501, 0502, 0783, 0784, 0785, 0786, 0787, 0788, 0789, 0790, 0791, 0792, 0793, 0794, 0795, 0796, 0797, 0798, 0799, 0800, 0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810, 0811, 0812, 0813, 0814, 0815, 0816, 0817, 0818	SP0005, SP0018, SP0019, SP0020
欧洲及其它	CT200h	ZWA	全部年款	PM1 网关	√	√	√	√		SP0005
欧洲及其它	CT200h	ZWA	全部年款	PM2 网关	√	√	√	√		SP0005
欧洲及其它	CT200h	ZWA	全部年款	驾驶员门车窗控制	√	√	√		0528	

欧洲及其它	CT200h	ZWA	全部年款	前乘员门车窗控制	√	√	√		0528	
欧洲及其它	CT200h	ZWA	全部年款	左后门车窗控制	√	√	√		0528	
欧洲及其它	CT200h	ZWA	全部年款	右后门车窗控制	√	√	√		0528	
欧洲及其它	CT200h	ZWA	全部年款	驾驶员座椅控制单元	√	√	√	√	0026, 0421, 0422, 0423, 0424, 0513, 0514, 0515, 0516, 0517, 0518, 0519	
欧洲及其它	CT200h	ZWA	全部年款	主开关	√	√	√			
欧洲及其它	CT200h	ZWA	全部年款	滑动天窗	√	√	√		0529	
欧洲及其它	CT200h	ZWA	全部年款	组合仪表	√	√	√	√	0398, 0616, 0617, 0618, 0619, 0620, 0621, 0622, 0623, 0624, 0625, 0626, 0627, 0628, 0629, 0630, 0631, 0632, 0633, 0634, 0635, 0636, 0637, 0638, 0639, 0640, 0641, 0642, 0643, 0644, 0645, 0646, 0647, 0648, 0649, 0650, 0651, 0652, 0653, 0654, 0655, 0656, 0657, 0658, 0659, 0660, 0661, 0662, 0663, 0664, 0665, 0666, 0667, 0668, 0669, 0670, 0671, 0672, 0673, 0674, 0675, 0676, 0677, 0678, 0679, 0680, 0681, 0682, 0683, 0684, 0685, 0686, 0687, 0688, 0689, 0690, 0691, 0692, 0693, 0694, 0695, 0696, 0697, 0698, 0699, 0700, 0701, 0702, 0703, 0704, 0705, 0706, 0707, 0708, 0709, 0710, 0711, 0712, 0713, 0714, 0715, 0716,	SP0095

欧洲及其它	CT200h	ZWA	全部年款	左侧后视镜	√	√	√	√	0275, 0276, 0277, 0278, 0279, 0280, 0281, 0282, 0283, 0284	
欧洲及其它	CT200h	ZWA	全部年款	右侧后视镜	√	√	√	√	0275, 0276, 0277, 0278, 0279, 0280, 0281, 0282, 0283, 0284	
欧洲及其它	CT200h	ZWA	全部年款	间隙声纳雷达	√	√	√	√	0023, 0024, 0025, 0026	SP0006, SP0087, SP0088
欧洲及其它	CT200h	ZWA	全部年款	前大灯自动调平	√	√	√	√	0007, SP0008	
欧洲及其它	CT200h	ZWA	全部年款	智能进入和启动	√	√	√	√	0329, 0333, 0496, 0498, 0501, 0502, 0530, 0531, 0532, 0533, 0534, 0535, 0536, 0537, 0538, 0539, 0540, 0541, 0542, 0543, 0544, 0545, 0546, 0547, 0548, 0549, 0550, 0551, 0552, 0553	SP0005, SP0011, SP0012, SP0013, SP0014, SP0015
欧洲及其它	CT200h	ZWA	全部年款	电源控制	√	√	√	√	0299, 0300, 0301, 0302, 0303, 0304, 0305	SP0046
欧洲及其它	CT200h	ZWA	全部年款	座椅乘员检测	√	√	√			SP0034, SP0035, SP0036
欧洲及其它	CT200h	ZWA	全部年款	远程发动机启动	√	√	√	√		SP0047, SP0048, SP0049
欧洲及其它	CT200h	ZWA	全部年款	导航系统	√	√	√	√		SP0050, SP0051, SP0080, SP0081, SP0082, SP0083
欧洲及其它	CT200h	ZWA	全部年款	雷达巡航2	√	√	√	√	0017, 0018	SP0041, SP0042, SP0079
欧洲及其它	CT200h	ZWA	全部年款	预碰撞安全系统	√	√	√	√	0347, 0348, 0349, 0350	
欧洲及其它	CT200h	ZWA	全部年款	预碰撞安全系统2	√	√	√	√	0016, 0017, 0018, 0020, 0021, 0022, 0298	SP0005, SP0038, SP0039, SP0045, SP0141
欧洲及其它	CT200h	ZWA	全部年款	车辆接近警示系统	√	√	√		0044, 0045, 0046	
欧洲及其它	CT200h	ZWA	全部年款	雷达巡航	√	√	√	√	0017, 0018	SP0041, SP0042, SP0079

欧洲及其它	CT200h	ZWA	全部年款	前识别摄像机	√	√	√	√	0052	SP0079, SP0105, SP0106, SP0107
欧洲及其它	CT200h	ZWA	全部年款	车道保持辅助(LKA)/车道偏离警报(LDA)	√	√	√	√	0823, 0824	
欧洲及其它	CT200h	ZWA	全部年款	车道保持辅助/车道偏离警报(副)			√			
欧洲及其它	CT200h	ZWA	全部年款	预碰撞安全系统2	√	√	√	√	0016, 0017, 0018, 0020, 0021, 0022, 0298	
欧洲及其它	CT200h	ZWA	全部年款	中央网关	√	√	√	√		SP0005
欧洲及其它	CT200h	ZWA	全部年款	路标侦测辅助	√	√	√	√	1183	
欧洲及其它	CT200h	ZWA	全部年款	雷达巡航1	√	√	√	√		
欧洲及其它	CT200h	ZWA	全部年款	车载通信服务系统	√	√	√	√		SP0060, SP0061

欧洲及其它	ES200	ASV61	全部年款	发动机	√	√	√	√	0071, 0080, 0081, 0110, 0111, 0114, 0137, 0149, 0155, 0158, 0168, 0180, 0182, 0185, 0187, 0188, 0190, 0191, 0192, 0193, 0194, 0195, 0204, 0206, 0211, 0236, 0237, 0249, 0250, 0254, 0258, 0262, 1194, 1195, 1196, 1197, 1198, 1199, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1215, 1216, 1217, 1218, 1219, 1220, 1221, 1222, 1223, 1224, 1225, 1226, 1227, 1228, 1229, 1230, 1231, 1232	SP0004, SP0026, SP0029, SP0032, SP0043, SP0069, SP0071, SP0124, SP0125
欧洲及其它	ES200	ASV61	全部年款	变速箱	√	√	√	√	0071, 0080, 0081, 0110, 0111, 0114, 0137, 0149, 0168, 0180, 0182, 0185, 0187, 0188, 0190, 0191, 0192, 0193, 0194, 0195, 0204, 0206, 0211, 0236, 0237, 0249, 0250, 0254, 0258, 0262, 1194, 1195, 1196, 1197, 1198, 1199, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1215, 1216, 1217, 1218, 1219, 1220, 1221, 1222, 1223, 1224, 1225, 1226, 1227, 1228, 1229, 1230, 1231, 1232	
欧洲及其它	ES200	ASV61	全部年款	自启停系统	√	√	√	√	0026, 0285, 0286, 0287, 0288, 0289, 0290, 0291, 0292, 0293, 0294, 0295, 0296, 0297	SP0004, SP0030, SP0035, SP0108, SP0109, SP0110, SP0111, SP0112, SP0113
欧洲及其它	ES200	ASV61	全部年款	巡航控制	√	√	√	√		

欧洲及其它	ES200	ASV61	全部年款	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统	√	√	√	√	0026, 0376, 0377, 0379, 0380, 0382, 0383, 0471, 0821, 0822, 0825, 0826, 0827, 0828, 0829, 0830, 0831, 0832, 0833, 0834, 0835, 0836, 0837, 0838, 0839, 0840, 0841, 0842, 0843, 0844, 0845, 0846, 0847, 0848, 0849, 0850, 0851, 0852, 0853, 0854, 0855, 0856, 0857, 0858, 0859, 0860, 0861, 0862, 0863, 0864, 0865, 0866, 0867, 0868, 0869, 0870, 0871, 0872, 0873, 0874, 0875, 0876, 0877, 0878, 0879, 0880, 0881, 0882, 0883, 0884, 0885, 0886, 0887, 0888, 0889, 0890, 0891, 0892, 0893, 0894, 0895, 0896, 0897, 0898, 0899, 0900, 0901, 0902, 0903, 0904, 0905, 0906, 0907, 0908, 0909, 0910, 0911	SP0001, SP0003, SP0021, SP0022, SP0023, SP0024, SP0117
欧洲及其它	ES200	ASV61	全部年款	胎压监测	√	√	√			SP0001, SP0002
欧洲及其它	ES200	ASV61	全部年款	电子动力方向机	√	√	√	√		SP0001, SP0009, SP0010
欧洲及其它	ES200	ASV61	全部年款	智能驻车辅助/驻车辅助监视器	√	√	√	√		
欧洲及其它	ES200	ASV61	全部年款	前识别摄像机	√	√	√	√	0052	SP0105, SP0107

欧洲及其它	ES200	ASV61	全部年款	车道保持辅助(LKA)/车道偏离警报(LDA)	√	√	√	√	0823, 0824	
欧洲及其它	ES200	ASV61	全部年款	车道保持辅助/车道偏离警报(副)			√			
欧洲及其它	ES200	ASV61	全部年款	空调	√	√	√	√	0556, 0557, 0558, 0559, 0560, 0561, 0562, 0563, 0564, 0565, 0566, 0567, 0568, 0569, 0570, 0571, 0572, 0573, 0574, 0575, 0576, 0577, 0578, 0579, 0580, 0581, 0582, 0583, 0584, 0585, 0586, 0587, 0588, 0589, 0590, 0591, 0592, 0593, 0594, 0595, 0596, 0597, 0598, 0599, 0600, 0601, 0602, 0603, 0604, 0605, 0606, 0607, 0608, 0609, 0610, 0611, 0612, 0613, 0614, 0615	SP0016, SP0017
欧洲及其它	ES200	ASV61	全部年款	安全气囊	√	√	√	√		SP0001
欧洲及其它	ES200	ASV61	全部年款	预碰撞安全系统2	√	√	√	√	0016, 0017, 0018, 0020, 0021, 0022, 0298	SP0005, SP0038, SP0039, SP0045

欧洲及其它	ES200	ASV61	全部年款	主车身	√	√	√	√	0005, 0282, 0300, 0301, 0317, 0319, 0333, 0335, 0337, 0339, 0426, 0427, 0429, 0433, 0434, 0435, 0436, 0490, 0496, 0497, 0498, 0499, 0500, 0501, 0502, 0783, 0784, 0785, 0786, 0787, 0788, 0789, 0790, 0791, 0792, 0793, 0794, 0795, 0796, 0797, 0798, 0799, 0800, 0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810, 0811, 0812, 0813, 0814, 0815, 0816, 0817, 0818	SP0005, SP0018, SP0019, SP0020
欧洲及其它	ES200	ASV61	全部年款	中央网关	√	√	√	√		
欧洲及其它	ES200	ASV61	全部年款	后门	√	√	√	√	0520, 0521, 0522, 0523, 0524, 0525, 0526	
欧洲及其它	ES200	ASV61	全部年款	驾驶员门车窗控制	√	√	√		0528	SP0003
欧洲及其它	ES200	ASV61	全部年款	前乘员门车窗控制	√	√	√		0528	SP0003
欧洲及其它	ES200	ASV61	全部年款	左后门车窗控制	√	√	√		0528	SP0003
欧洲及其它	ES200	ASV61	全部年款	右后门车窗控制	√	√	√		0528	SP0003
欧洲及其它	ES200	ASV61	全部年款	驾驶员座椅控制单元	√	√	√	√	0026, 0421, 0422, 0423, 0424, 0513, 0514, 0515, 0516, 0517, 0518, 0519	
欧洲及其它	ES200	ASV61	全部年款	前乘员座椅控制单元	√	√	√	√	0026, 0421, 0422, 0423, 0424, 0425, 0513, 0514, 0515, 0516, 0517, 0519	
欧洲及其它	ES200	ASV61	全部年款	主开关	√	√	√			

欧洲及其它	ES200	ASV61	全部年款	滑动天窗	√	√	√		0529	
欧洲及其它	ES200	ASV61	全部年款	电动调节转向柱	√	√	√	√	0472, 0473	
欧洲及其它	ES200	ASV61	全部年款	组合仪表	√	√	√	√	0398, 0616, 0617, 0618, 0619, 0620, 0621, 0622, 0623, 0624, 0625, 0626, 0627, 0628, 0629, 0630, 0631, 0632, 0633, 0634, 0635, 0636, 0637, 0638, 0639, 0640, 0641, 0642, 0643, 0644, 0645, 0646, 0647, 0648, 0649, 0650, 0651, 0652, 0653, 0654, 0655, 0656, 0657, 0658, 0659, 0660, 0661, 0662, 0663, 0664, 0665, 0666, 0667, 0668, 0669, 0670, 0671, 0672, 0673, 0674, 0675, 0676, 0677, 0678, 0679, 0680, 0681, 0682, 0683, 0684, 0685, 0686, 0687, 0688, 0689, 0690, 0691, 0692, 0693, 0694, 0695, 0696, 0697, 0698, 0699, 0700, 0701, 0702, 0703, 0704, 0705, 0706, 0707, 0708, 0709, 0710, 0711, 0712, 0713, 0714, 0715, 0716,	
欧洲及其它	ES200	ASV61	全部年款	路标侦测辅助	√	√	√	√	1183	
欧洲及其它	ES200	ASV61	全部年款	左侧后视镜	√	√	√	√	0275, 0276, 0277, 0278, 0279, 0280, 0281, 0282, 0283, 0284	
欧洲及其它	ES200	ASV61	全部年款	右侧后视镜	√	√	√	√	0275, 0276, 0277, 0278, 0279, 0280, 0281, 0282, 0283, 0284	
欧洲及其它	ES200	ASV61	全部年款	间隙声纳雷达	√	√	√	√	0023, 0024, 0025, 0026	SP0006

欧洲及其它	ES200	ASV61	全部年款	弯道辅助照明 (AFS)	√	√	√	√	0007, SP0008	
欧洲及其它	ES200	ASV61	全部年款	智能进入和启动	√	√	√	√	0329, 0333, 0496, 0498, 0501, 0502, 0530, 0531, 0532, 0533, 0534, 0535, 0536, 0537, 0538, 0539, 0540, 0541, 0542, 0543, 0544, 0545, 0546, 0547, 0548, 0549, 0550, 0551, 0552, 0553	SP0005, SP0011, SP0013, SP0014, SP0015, SP0018
欧洲及其它	ES200	ASV61	全部年款	电源控制	√	√	√	√	0299, 0300, 0301, 0302, 0303, 0304, 0305	SP0046
欧洲及其它	ES200	ASV61	全部年款	远程发动机启动	√	√	√	√		SP0047, SP0048, SP0049
欧洲及其它	ES200	ASV61	全部年款	起动机启动控制	√	√	√	√	0256, 0257	
欧洲及其它	ES200	ASV61	全部年款	导航系统	√	√	√	√		SP0050, SP0051, SP0082, SP0083, SP0140
欧洲及其它	ES200	ASV61	全部年款	盲区监视系统 (右侧单元)	√	√	√	√		SP0099, SP0100
欧洲及其它	ES200	ASV61	全部年款	盲区监视系统 (左侧单元)	√	√	√	√		
欧洲及其它	ES200	ASV61	全部年款	雷达巡航1	√	√	√	√		
欧洲及其它	ES200	ASV61	全部年款	雷达巡航2	√	√	√	√	0017, 0018	SP0041, SP0042

欧洲及其它	ES200	ASZ10	全部年款	发动机	√	√	√	√	0071, 0080, 0081, 0110, 0111, 0114, 0137, 0149, 0155, 0158, 0168, 0180, 0182, 0185, 0187, 0188, 0190, 0191, 0192, 0193, 0194, 0195, 0204, 0206, 0211, 0236, 0237, 0249, 0250, 0254, 0258, 0262, 1194, 1195, 1196, 1197, 1198, 1199, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1215, 1216, 1217, 1218, 1219, 1220, 1221, 1222, 1223, 1224, 1225, 1226, 1227, 1228, 1229, 1230, 1231, 1232	
欧洲及其它	ES200	ASZ10	全部年款	变速箱	√	√	√	√	0071, 0080, 0081, 0110, 0111, 0114, 0137, 0149, 0168, 0180, 0182, 0185, 0187, 0188, 0190, 0191, 0192, 0193, 0194, 0195, 0204, 0206, 0211, 0236, 0237, 0249, 0250, 0254, 0258, 0262, 1194, 1195, 1196, 1197, 1198, 1199, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1215, 1216, 1217, 1218, 1219, 1220, 1221, 1222, 1223, 1224, 1225, 1226, 1227, 1228, 1229, 1231	
欧洲及其它	ES200	ASZ10	全部年款	自启停系统	√	√	√		1480, 1481, 1482, 1483, 1484, 1485, 1486, 1487, 1488, 1489, 1490, 1491, 1492	
欧洲及其它	ES200	ASZ10	全部年款	雷达巡航1	√	√	√	√		
欧洲及其它	ES200	ASZ10	全部年款	雷达巡航2	√	√	√		1504, 1505	

欧洲及其它	ES200	ASZ10	全部年款	防抱死制动/电子驻车	√	√	√		0471, 0830, 0839, 0887, 0911, 1498, 1499, 1500, 1501, 1502, 1503	
欧洲及其它	ES200	ASZ10	全部年款	胎压监测	√	√	√			
欧洲及其它	ES200	ASZ10	全部年款	电子动力方向机	√	√	√	√		
欧洲及其它	ES200	ASZ10	全部年款	前识别摄像机	√	√	√			
欧洲及其它	ES200	ASZ10	全部年款	车道控制	√	√	√		0824, 0989	
欧洲及其它	ES200	ASZ10	全部年款	全景监视	√	√	√	√		
欧洲及其它	ES200	ASZ10	全部年款	转向角度传感器	√	√	√			
欧洲及其它	ES200	ASZ10	全部年款	驻车辅助监视	√	√	√	√		
欧洲及其它	ES200	ASZ10	全部年款	空调	√	√	√	√	0556, 0557, 0558, 0559, 0560, 0561, 0562, 0563, 0564, 0565, 0566, 0567, 0568, 0569, 0570, 0571, 0572, 0573, 0574, 0575, 0576, 0577, 0578, 0579, 0580, 0581, 0582, 0583, 0584, 0585, 0586, 0587, 0588, 0589, 0590, 0591, 0592, 0593, 0594, 0595, 0596, 0597, 0598, 0599, 0600, 0601, 0602, 0603, 0604, 0605, 0606, 0607, 0608, 0609, 0610, 0611, 0612, 0613, 0614, 0615	
欧洲及其它	ES200	ASZ10	全部年款	安全气囊	√	√	√	√		
欧洲及其它	ES200	ASZ10	全部年款	预碰撞系统	√	√	√		1524, 1525, 1526	

欧洲及其它	ES200	ASZ10	全部年款	主车身	√	√	√	√	0005, 0282, 0300, 0301, 0317, 0319, 0333, 0335, 0337, 0339, 0426, 0427, 0429, 0433, 0434, 0435, 0436, 0490, 0496, 0497, 0498, 0499, 0500, 0501, 0502, 0783, 0784, 0785, 0786, 0787, 0788, 0789, 0790, 0791, 0792, 0793, 0794, 0795, 0796, 0797, 0798, 0799, 0800, 0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810, 0811, 0812, 0813, 0814, 0815, 0816, 0817, 0818	
欧洲及其它	ES200	ASZ10	全部年款	附件控制网关	√	√	√	√		
欧洲及其它	ES200	ASZ10	全部年款	中央网关	√	√	√	√		
欧洲及其它	ES200	ASZ10	全部年款	后门	√	√	√	√	0520, 0521, 0522, 0523, 0524, 0525, 0526	
欧洲及其它	ES200	ASZ10	全部年款	驾驶员门车窗控制	√	√	√		0528	
欧洲及其它	ES200	ASZ10	全部年款	前乘员门车窗控制	√	√	√		0528	
欧洲及其它	ES200	ASZ10	全部年款	左后门车窗控制	√	√	√		0528	
欧洲及其它	ES200	ASZ10	全部年款	右后门车窗控制	√	√	√		0528	
欧洲及其它	ES200	ASZ10	全部年款	驾驶员座椅控制单元	√	√	√	√	0026, 0421, 0422, 0423, 0424, 0513, 0514, 0515, 0516, 0517, 0518, 0519	
欧洲及其它	ES200	ASZ10	全部年款	前乘员座椅控制单元	√	√	√	√	0026, 0421, 0422, 0423, 0424, 0425, 0513, 0514, 0515, 0516, 0517, 0519	

欧洲及其它	ES200	ASZ10	全部年款	主开关	√	√	√			
欧洲及其它	ES200	ASZ10	全部年款	滑动天窗	√	√	√		0529	
欧洲及其它	ES200	ASZ10	全部年款	电动调节转向柱	√	√	√		1513, 1514	
欧洲及其它	ES200	ASZ10	全部年款	组合仪表	√	√	√		0274, 0398, 0475, 0488, 0620, 0624, 0626, 0627, 0638, 0648, 0650, 0651, 0652, 0656, 0657, 0659, 0660, 0670, 0671, 0675, 0676, 0684, 0686, 0690, 0693, 0701, 0702, 0704, 0710, 0723, 0724, 0728, 0729, 0730, 0731, 0732, 0734, 0735, 0736, 0737, 0752, 0753, 1233, 1234, 1235, 1236, 1237, 1238, 1239, 1240, 1241, 1242, 1243, 1244, 1245, 1246, 1247, 1248, 1249, 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1256, 1257, 1258, 1259, 1260, 1261, 1262, 1263, 1264, 1265, 1266, 1267, 1268, 1269, 1270, 1271, 1272, 1273, 1274, 1275, 1276, 1277, 1278, 1279, 1280, 1281, 1282, 1283, 1284, 1285, 1286, 1287, 1288, 1289, 1290, 1291, 1292,	
欧洲及其它	ES200	ASZ10	全部年款	抬头显示器	√	√	√		0049, 0050, 1506, 1507, 1508, 1509, 1510, 1511, 1512	
欧洲及其它	ES200	ASZ10	全部年款	路标侦测辅助	√	√	√			
欧洲及其它	ES200	ASZ10	全部年款	左侧后视镜	√	√	√	√	0275, 0276, 0277, 0278, 0279, 0280, 0281, 0282, 0283, 0284	
欧洲及其它	ES200	ASZ10	全部年款	右侧后视镜	√	√	√	√	0275, 0276, 0277, 0278, 0279, 0280, 0281, 0282, 0283, 0284	

欧洲及其它	ES200	ASZ10	全部年款	间隙声纳雷达	√	√	√	√	0023, 0024, 0025, 0026	
欧洲及其它	ES200	ASZ10	全部年款	雨水/湿度传感器单元	√	√	√			
欧洲及其它	ES200	ASZ10	全部年款	雨刮器	√	√	√	√	0031, 0032	
欧洲及其它	ES200	ASZ10	全部年款	弯道辅助照明 (AFS)	√	√	√	√	0007, 0008, 0009, 0474, 0475, 0476, 0477, 0478, 0479, 0480, 0481, 0482, 0483, 0484, 0485, 0486, 0487, 0488, 0489, 0490, 0491, 0492, 0493	
欧洲及其它	ES200	ASZ10	全部年款	弯道辅助照明右侧系统 (AFS)	√	√	√		0001, 0002, 0003, 0004, 0005, 0028	
欧洲及其它	ES200	ASZ10	全部年款	前大灯自动调平	√	√	√		0001, 0002, 0003, 0004, 0005, 0006, 0007, 0008, 0009, 0010, 0011, 0012, 0013, 0014, 0015	
欧洲及其它	ES200	ASZ10	全部年款	大灯自动调平控制 (右侧单元)	√	√	√		0001, 0002, 0003, 0004, 0005, 0006	
欧洲及其它	ES200	ASZ10	全部年款	前识别摄像机 (大灯控制)	√	√	√			
欧洲及其它	ES200	ASZ10	全部年款	智能进入和启动	√	√	√	√	0329, 0333, 0496, 0498, 0501, 0502, 0530, 0531, 0532, 0533, 0534, 0535, 0536, 0537, 0538, 0539, 0540, 0541, 0542, 0543, 0544, 0545, 0546, 0547, 0548, 0549, 0550, 0551, 0552, 0553	

欧洲及其它	ES200	ASZ10	全部年款	电源控制	√	√	√	√	0299, 0300, 0301, 0302, 0303, 0304, 0305	
欧洲及其它	ES200	ASZ10	全部年款	远程发动机启动	√	√	√	√		
欧洲及其它	ES200	ASZ10	全部年款	启动机启动控制	√	√	√	√	0256, 0257	
欧洲及其它	ES200	ASZ10	全部年款	导航系统	√	√	√	√		
欧洲及其它	ES200	ASZ10	全部年款	前雷达传感器	√	√	√			
欧洲及其它	ES200	ASZ10	全部年款	盲区监视系统(右侧单元)	√	√	√	√		
欧洲及其它	ES200	ASZ10	全部年款	盲区监视系统(左侧单元)	√	√	√	√		
欧洲及其它	ES200	ASZ10	全部年款	电动格栅百叶窗控制	√	√	√		0037, 0038, 0039, 0040	
欧洲及其它	ES200	ASZ10	全部年款	行人保护	√	√	√			
欧洲及其它	ES200	ASZ10	全部年款	车载通信服务系统	√	√	√	√	0036, 1521, 1522	
欧洲及其它	ES200	ASZ10	全部年款	巡航控制	√	√	√	√		

欧洲及其它	ES200	MXZA10	全部年款	发动机	√	√	√	√	0071, 0080, 0081, 0110, 0111, 0114, 0137, 0149, 0155, 0158, 0168, 0180, 0182, 0185, 0187, 0188, 0190, 0191, 0192, 0193, 0194, 0195, 0204, 0206, 0211, 0236, 0237, 0249, 0250, 0254, 0258, 0262, 1194, 1195, 1196, 1197, 1198, 1199, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1215, 1216, 1217, 1218, 1219, 1220, 1221, 1222, 1223, 1224, 1225, 1226, 1227, 1228, 1229, 1230, 1231, 1232	
欧洲及其它	ES200	MXZA10	全部年款	变速箱	√	√	√	√	0071, 0080, 0081, 0110, 0111, 0114, 0137, 0149, 0168, 0180, 0182, 0185, 0187, 0188, 0190, 0191, 0192, 0193, 0194, 0195, 0204, 0206, 0211, 0236, 0237, 0249, 0250, 0254, 0258, 0262, 1194, 1195, 1196, 1197, 1198, 1199, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1215, 1216, 1217, 1218, 1219, 1220, 1221, 1222, 1223, 1224, 1225, 1226, 1227, 1228, 1229, 1231	
欧洲及其它	ES200	MXZA10	全部年款	自启停系统	√	√	√		1480, 1481, 1482, 1483, 1484, 1485, 1486, 1487, 1488, 1489, 1490, 1491, 1492	
欧洲及其它	ES200	MXZA10	全部年款	雷达巡航1	√	√	√	√		
欧洲及其它	ES200	MXZA10	全部年款	雷达巡航2	√	√	√		1504, 1505	

欧洲及其它	ES200	MXZA10	全部年款	防抱死制动/电子驻车	√	√	√		0471, 0830, 0839, 0887, 0911, 1498, 1499, 1500, 1501, 1502, 1503	
欧洲及其它	ES200	MXZA10	全部年款	胎压监测	√	√	√			
欧洲及其它	ES200	MXZA10	全部年款	电子动力方向机	√	√	√	√		
欧洲及其它	ES200	MXZA10	全部年款	前识别摄像机	√	√	√			
欧洲及其它	ES200	MXZA10	全部年款	车道控制	√	√	√		0824, 0989	
欧洲及其它	ES200	MXZA10	全部年款	转向角度传感器	√	√	√			
欧洲及其它	ES200	MXZA10	全部年款	智能驻车辅助/驻车辅助监视器	√	√	√	√		
欧洲及其它	ES200	MXZA10	全部年款	空调	√	√	√	√	0556, 0557, 0558, 0559, 0560, 0561, 0562, 0563, 0564, 0565, 0566, 0567, 0568, 0569, 0570, 0571, 0572, 0573, 0574, 0575, 0576, 0577, 0578, 0579, 0580, 0581, 0582, 0583, 0584, 0585, 0586, 0587, 0588, 0589, 0590, 0591, 0592, 0593, 0594, 0595, 0596, 0597, 0598, 0599, 0600, 0601, 0602, 0603, 0604, 0605, 0606, 0607, 0608, 0609, 0610, 0611, 0612, 0613, 0614, 0615	
欧洲及其它	ES200	MXZA10	全部年款	安全气囊	√	√	√	√		
欧洲及其它	ES200	MXZA10	全部年款	预碰撞系统	√	√	√		1524, 1525, 1526	

欧洲及其它	ES200	MXZA10	全部年款	主车身	√	√	√	√	0005, 0282, 0300, 0301, 0317, 0319, 0333, 0335, 0337, 0339, 0426, 0427, 0429, 0433, 0434, 0435, 0436, 0490, 0496, 0497, 0498, 0499, 0500, 0501, 0502, 0783, 0784, 0785, 0786, 0787, 0788, 0789, 0790, 0791, 0792, 0793, 0794, 0795, 0796, 0797, 0798, 0799, 0800, 0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810, 0811, 0812, 0813, 0814, 0815, 0816, 0817, 0818	
欧洲及其它	ES200	MXZA10	全部年款	附件控制网关	√	√	√	√		
欧洲及其它	ES200	MXZA10	全部年款	中央网关	√	√	√	√		
欧洲及其它	ES200	MXZA10	全部年款	后门	√	√	√	√	0520, 0521, 0522, 0523, 0524, 0525, 0526	
欧洲及其它	ES200	MXZA10	全部年款	驾驶员门车窗控制	√	√	√		0528	
欧洲及其它	ES200	MXZA10	全部年款	前乘员门车窗控制	√	√	√		0528	
欧洲及其它	ES200	MXZA10	全部年款	左后门车窗控制	√	√	√		0528	
欧洲及其它	ES200	MXZA10	全部年款	右后门车窗控制	√	√	√		0528	
欧洲及其它	ES200	MXZA10	全部年款	驾驶员座椅控制单元	√	√	√	√	0026, 0421, 0422, 0423, 0424, 0513, 0514, 0515, 0516, 0517, 0518, 0519	
欧洲及其它	ES200	MXZA10	全部年款	主开关	√	√	√			
欧洲及其它	ES200	MXZA10	全部年款	滑动天窗	√	√	√		0529	

欧洲及其它	ES200	MXZA10	全部年款	电动调节转向柱	√	√	√		1513, 1514	
欧洲及其它	ES200	MXZA10	全部年款	组合仪表	√	√	√		0274, 0398, 0475, 0488, 0620, 0624, 0626, 0627, 0638, 0648, 0650, 0651, 0652, 0656, 0657, 0659, 0660, 0670, 0671, 0675, 0676, 0684, 0686, 0690, 0693, 0701, 0702, 0704, 0710, 0723, 0724, 0728, 0729, 0730, 0731, 0732, 0734, 0735, 0736, 0737, 0752, 0753, 1233, 1234, 1235, 1236, 1237, 1238, 1239, 1240, 1241, 1242, 1243, 1244, 1245, 1246, 1247, 1248, 1249, 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1256, 1257, 1258, 1259, 1260, 1261, 1262, 1263, 1264, 1265, 1266, 1267, 1268, 1269, 1270, 1271, 1272, 1273, 1274, 1275, 1276, 1277, 1278, 1279, 1280, 1281, 1282, 1283, 1284, 1285, 1286, 1287, 1288, 1289, 1290, 1291, 1292,	
欧洲及其它	ES200	MXZA10	全部年款	左侧后视镜	√	√	√	√	0275, 0276, 0277, 0278, 0279, 0280, 0281, 0282, 0283, 0284	
欧洲及其它	ES200	MXZA10	全部年款	右侧后视镜	√	√	√	√	0275, 0276, 0277, 0278, 0279, 0280, 0281, 0282, 0283, 0284	
欧洲及其它	ES200	MXZA10	全部年款	智能驻车辅助/智能间隙声呐/间隙声呐	√	√	√	√	0023, 0024, 0025, 0026	

欧洲及其它	ES200	MXZA10	全部年款	雨水/湿度传感器单元	√	√	√			
欧洲及其它	ES200	MXZA10	全部年款	雨刮器	√	√	√	√	0031, 0032	
欧洲及其它	ES200	MXZA10	全部年款	弯道辅助照明 (AFS)	√	√	√	√	0007, 0008, 0009, 0474, 0475, 0476, 0477, 0478, 0479, 0480, 0481, 0482, 0483, 0484, 0485, 0486, 0487, 0488, 0489, 0490, 0491, 0492, 0493	
欧洲及其它	ES200	MXZA10	全部年款	弯道辅助照明右侧系统 (AFS)	√	√	√		0001, 0002, 0003, 0004, 0005, 0028	
欧洲及其它	ES200	MXZA10	全部年款	前大灯自动调平	√	√	√		0001, 0002, 0003, 0004, 0005, 0006, 0007, 0008, 0009, 0010, 0011, 0012, 0013, 0014, 0015	
欧洲及其它	ES200	MXZA10	全部年款	大灯自动调平控制 (右侧单元)	√	√	√		0001, 0002, 0003, 0004, 0005, 0006	
欧洲及其它	ES200	MXZA10	全部年款	前识别摄像机 (大灯控制)	√	√	√			
欧洲及其它	ES200	MXZA10	全部年款	智能进入和启动	√	√	√	√	0329, 0333, 0496, 0498, 0501, 0502, 0530, 0531, 0532, 0533, 0534, 0535, 0536, 0537, 0538, 0539, 0540, 0541, 0542, 0543, 0544, 0545, 0546, 0547, 0548, 0549, 0550, 0551, 0552, 0553	
欧洲及其它	ES200	MXZA10	全部年款	电源控制	√	√	√	√	0299, 0300, 0301, 0302, 0303, 0304, 0305	

欧洲及其它	ES200	MXZA 10	全部年款	远程发动机启动	√	√	√	√		
欧洲及其它	ES200	MXZA 10	全部年款	起动机启动控制	√	√	√	√	0256, 0257	
欧洲及其它	ES200	MXZA 10	全部年款	导航系统	√	√	√	√		
欧洲及其它	ES200	MXZA 10	全部年款	前雷达传感器	√	√	√			
欧洲及其它	ES200	MXZA 10	全部年款	盲区监视系统(右侧单元)	√	√	√	√		
欧洲及其它	ES200	MXZA 10	全部年款	盲区监视系统(左侧单元)	√	√	√	√		
欧洲及其它	ES200	MXZA 10	全部年款	行人保护	√	√	√			
欧洲及其它	ES200	MXZA 10	全部年款	车载通信服务系统	√	√	√		1521, 1522	

欧洲 及其它	ES240	ACV	全部 年款	发动 机和 自动 变速 箱系 统	√	√	√	√	0071, 0079, 0080, 0081, 0082, 0083, 0084, 0085, 0086, 0087, 0088, 0089, 0090, 0091, 0092, 0093, 0094, 0095, 0096, 0097, 0098, 0099, 0100, 0101, 0102, 0103, 0104, 0105, 0106, 0107, 0108, 0109, 0110, 0111, 0112, 0113, 0114, 0115, 0116, 0117, 0118, 0119, 0120, 0121, 0122, 0123, 0124, 0125, 0126, 0127, 0128, 0129, 0130, 0131, 0132, 0133, 0134, 0135, 0136, 0137, 0138, 0139, 0140, 0141, 0142, 0143, 0144, 0145, 0146, 0147, 0148, 0149, 0150, 0151, 0152, 0153, 0154, 0155, 0156, 0157, 0158, 0159, 0160, 0161, 0162, 0163, 0164, 0165, 0166, 0167, 0168, 0169, 0170, 0171, 0172, 0173, 0174, 0175, 0176, 0177, 0178, 0179,	SP0003, SP0004, SP0026, SP0027, SP0028, SP0029, SP0030, SP0031, SP0032, SP0033, SP0124
欧洲 及其它	ES240	ACV	全部 年款	巡航 控制	√	√	√	√		

欧洲及其它	ES240	ACV	全部年款	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统	√	√	√	√	0026, 0376, 0377, 0379, 0380, 0382, 0383, 0471, 0821, 0822, 0825, 0826, 0827, 0828, 0829, 0830, 0831, 0832, 0833, 0834, 0835, 0836, 0837, 0838, 0839, 0840, 0841, 0842, 0843, 0844, 0845, 0846, 0847, 0848, 0849, 0850, 0851, 0852, 0853, 0854, 0855, 0856, 0857, 0858, 0859, 0860, 0861, 0862, 0863, 0864, 0865, 0866, 0867, 0868, 0869, 0870, 0871, 0872, 0873, 0874, 0875, 0876, 0877, 0878, 0879, 0880, 0881, 0882, 0883, 0884, 0885, 0886, 0887, 0888, 0889, 0890, 0891, 0892, 0893, 0894, 0895, 0896, 0897, 0898, 0899, 0900, 0901, 0902, 0903, 0904, 0905, 0906, 0907, 0908, 0909, 0910, 0911	SP0001, SP0003, SP0021, SP0022, SP0023, SP0024
欧洲及其它	ES240	ACV	全部年款	空调	√	√	√	√	0556, 0557, 0558, 0559, 0560, 0561, 0562, 0563, 0564, 0565, 0566, 0567, 0568, 0569, 0570, 0571, 0572, 0573, 0574, 0575, 0576, 0577, 0578, 0579, 0580, 0581, 0582, 0583, 0584, 0585, 0586, 0587, 0588, 0589, 0590, 0591, 0592, 0593, 0594, 0595, 0596, 0597, 0598, 0599, 0600, 0601, 0602, 0603, 0604, 0605, 0606, 0607, 0608, 0609, 0610, 0611, 0612, 0613, 0614, 0615	SP0016, SP0017, SP0052
欧洲及其它	ES240	ACV	全部年款	安全气囊	√	√	√	√		SP0001

欧洲及其它	ES240	ACV	全部年款	主车身	√	√	√	√	0005, 0282, 0300, 0301, 0317, 0319, 0333, 0335, 0337, 0339, 0426, 0427, 0429, 0433, 0434, 0435, 0436, 0490, 0496, 0497, 0498, 0499, 0500, 0501, 0502, 0783, 0784, 0785, 0786, 0787, 0788, 0789, 0790, 0791, 0792, 0793, 0794, 0795, 0796, 0797, 0798, 0799, 0800, 0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810, 0811, 0812, 0813, 0814, 0815, 0816, 0817, 0818	SP0005, SP0018, SP0019, SP0020
欧洲及其它	ES240	ACV	全部年款	网关	√	√		√		SP0005
欧洲及其它	ES240	ACV	全部年款	驾驶员门车窗控制	√	√	√		0528	
欧洲及其它	ES240	ACV	全部年款	前乘员门车窗控制	√	√	√		0528	
欧洲及其它	ES240	ACV	全部年款	左后门车窗控制	√	√	√		0528	
欧洲及其它	ES240	ACV	全部年款	右后门车窗控制	√	√	√		0528	
欧洲及其它	ES240	ACV	全部年款	驾驶员座椅控制单元	√	√	√	√	0026, 0421, 0422, 0423, 0424, 0513, 0514, 0515, 0516, 0517, 0518, 0519	
欧洲及其它	ES240	ACV	全部年款	前乘员座椅控制单元	√	√	√	√	0026, 0421, 0422, 0423, 0424, 0425, 0513, 0514, 0515, 0516, 0517, 0519	
欧洲及其它	ES240	ACV	全部年款	主开关	√	√	√			
欧洲及其它	ES240	ACV	全部年款	滑动天窗	√	√	√		0529	

欧洲及其它	ES240	ACV	全部年款	电动调节转向柱	√	√	√	√	0472, 0473	
欧洲及其它	ES240	ACV	全部年款	组合仪表	√	√	√	√	0398, 0616, 0617, 0618, 0619, 0620, 0621, 0622, 0623, 0624, 0625, 0626, 0627, 0628, 0629, 0630, 0631, 0632, 0633, 0634, 0635, 0636, 0637, 0638, 0639, 0640, 0641, 0642, 0643, 0644, 0645, 0646, 0647, 0648, 0649, 0650, 0651, 0652, 0653, 0654, 0655, 0656, 0657, 0658, 0659, 0660, 0661, 0662, 0663, 0664, 0665, 0666, 0667, 0668, 0669, 0670, 0671, 0672, 0673, 0674, 0675, 0676, 0677, 0678, 0679, 0680, 0681, 0682, 0683, 0684, 0685, 0686, 0687, 0688, 0689, 0690, 0691, 0692, 0693, 0694, 0695, 0696, 0697, 0698, 0699, 0700, 0701, 0702, 0703, 0704, 0705, 0706, 0707, 0708, 0709, 0710, 0711, 0712, 0713, 0714, 0715, 0716,	
欧洲及其它	ES240	ACV	全部年款	电动后视镜	√	√	√		0278, 0280, 0281, 0282, 0283, 0317, 0426, 0427, 0428, 0429, 0433, 0434, 0435, 0436, 0437	
欧洲及其它	ES240	ACV	全部年款	间隙声纳雷达	√	√	√	√	0023, 0024, 0025, 0026	SP0006
欧洲及其它	ES240	ACV	全部年款	弯道辅助照明 (AFS)	√	√	√	√	0007, SP0008	

欧洲及其它	ES240	ACV	全部年款	智能进入和启动	√	√	√	√	0329, 0333, 0496, 0498, 0501, 0502, 0530, 0531, 0532, 0533, 0534, 0535, 0536, 0537, 0538, 0539, 0540, 0541, 0542, 0543, 0544, 0545, 0546, 0547, 0548, 0549, 0550, 0551, 0552, 0553	SP0005, SP0011, SP0012, SP0013, SP0014, SP0015
欧洲及其它	ES240	ACV	全部年款	导航系统	√	√	√	√		SP0050, SP0051
欧洲及其它	ES250/ ES260	ASV	全部年款	发动机和自动变速箱系统	√	√	√	√	0071, 0079, 0080, 0081, 0082, 0083, 0084, 0085, 0086, 0087, 0088, 0089, 0090, 0091, 0092, 0093, 0094, 0095, 0096, 0097, 0098, 0099, 0100, 0101, 0102, 0103, 0104, 0105, 0106, 0107, 0108, 0109, 0110, 0111, 0112, 0113, 0114, 0115, 0116, 0117, 0118, 0119, 0120, 0121, 0122, 0123, 0124, 0125, 0126, 0127, 0128, 0129, 0130, 0131, 0132, 0133, 0134, 0135, 0136, 0137, 0138, 0139, 0140, 0141, 0142, 0143, 0144, 0145, 0146, 0147, 0148, 0149, 0150, 0151, 0152, 0153, 0154, 0155, 0156, 0157, 0158, 0159, 0160, 0161, 0162, 0163, 0164, 0165, 0166, 0167, 0168, 0169, 0170, 0171, 0172, 0173, 0174, 0175, 0176, 0177, 0178, 0179,	SP0003, SP0004, SP0026, SP0027, SP0028, SP0029, SP0030, SP0031, SP0032, SP0033, SP0043, SP0067, SP0068, SP0069, SP0070, SP0071, SP0072, SP0124
欧洲及其它	ES250/ ES260	ASV	全部年款	巡航控制	√	√	√	√		

欧洲及其它	ES250/ ES260	ASV	全部年款	制动防抱死系统/ 稳定防滑控制系统	√	√	√	√	0026, 0376, 0377, 0379, 0380, 0382, 0383, 0471, 0821, 0822, 0825, 0826, 0827, 0828, 0829, 0830, 0831, 0832, 0833, 0834, 0835, 0836, 0837, 0838, 0839, 0840, 0841, 0842, 0843, 0844, 0845, 0846, 0847, 0848, 0849, 0850, 0851, 0852, 0853, 0854, 0855, 0856, 0857, 0858, 0859, 0860, 0861, 0862, 0863, 0864, 0865, 0866, 0867, 0868, 0869, 0870, 0871, 0872, 0873, 0874, 0875, 0876, 0877, 0878, 0879, 0880, 0881, 0882, 0883, 0884, 0885, 0886, 0887, 0888, 0889, 0890, 0891, 0892, 0893, 0894, 0895, 0896, 0897, 0898, 0899, 0900, 0901, 0902, 0903, 0904, 0905, 0906, 0907, 0908, 0909, 0910, 0911	SP0001, SP0003, SP0021, SP0022, SP0023, SP0024, SP0096, SP0117
欧洲及其它	ES250/ ES260	ASV	全部年款	胎压监测	√	√	√			SP0001, SP0002, SP0084, SP0085, SP0086
欧洲及其它	ES250/ ES260	ASV	全部年款	电子动力方向机	√	√	√	√		SP0001, SP0009, SP0010
欧洲及其它	ES250/ ES260	ASV	全部年款	车道偏离警报	√	√	√	√	0823, 0824	SP0105, SP0107

欧洲及其它	ES250/ ES260	ASV	全部年款	空调	√	√	√	√	0556, 0557, 0558, 0559, 0560, 0561, 0562, 0563, 0564, 0565, 0566, 0567, 0568, 0569, 0570, 0571, 0572, 0573, 0574, 0575, 0576, 0577, 0578, 0579, 0580, 0581, 0582, 0583, 0584, 0585, 0586, 0587, 0588, 0589, 0590, 0591, 0592, 0593, 0594, 0595, 0596, 0597, 0598, 0599, 0600, 0601, 0602, 0603, 0604, 0605, 0606, 0607, 0608, 0609, 0610, 0611, 0612, 0613, 0614, 0615	SP0016, SP0017, SP0052, SP0090, SP0091, SP0092, SP0093, SP0094
欧洲及其它	ES250/ ES260	ASV	全部年款	安全气囊	√	√	√	√		SP0001
欧洲及其它	ES250/ ES260	ASV	全部年款	主车身	√	√	√	√	0005, 0282, 0300, 0301, 0317, 0319, 0333, 0335, 0337, 0339, 0426, 0427, 0429, 0433, 0434, 0435, 0436, 0490, 0496, 0497, 0498, 0499, 0500, 0501, 0502, 0783, 0784, 0785, 0786, 0787, 0788, 0789, 0790, 0791, 0792, 0793, 0794, 0795, 0796, 0797, 0798, 0799, 0800, 0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810, 0811, 0812, 0813, 0814, 0815, 0816, 0817, 0818	SP0005, SP0018, SP0019, SP0020
欧洲及其它	ES250/ ES260	ASV	全部年款	网关	√	√		√		SP0005
欧洲及其它	ES250/ ES260	ASV	全部年款	后门	√	√	√	√	0520, 0521, 0522, 0523, 0524, 0525, 0526	
欧洲及其它	ES250/ ES260	ASV	全部年款	驾驶员门车窗控制	√	√	√		0528	SP0003
欧洲及其它	ES250/ ES260	ASV	全部年款	前乘员门车窗控制	√	√	√		0528	SP0003

欧洲及其它	ES250/ ES260	ASV	全部年款	左后门车窗控制	√	√	√		0528	SP0003
欧洲及其它	ES250/ ES260	ASV	全部年款	右后门车窗控制	√	√	√		0528	SP0003
欧洲及其它	ES250/ ES260	ASV	全部年款	驾驶员座椅控制单元	√	√	√	√	0026, 0421, 0422, 0423, 0424, 0513, 0514, 0515, 0516, 0517, 0518, 0519	
欧洲及其它	ES250/ ES260	ASV	全部年款	前乘员座椅控制单元	√	√	√	√	0026, 0421, 0422, 0423, 0424, 0425, 0513, 0514, 0515, 0516, 0517, 0519	
欧洲及其它	ES250/ ES260	ASV	全部年款	主开关	√	√	√			
欧洲及其它	ES250/ ES260	ASV	全部年款	滑动天窗	√	√	√		0529	
欧洲及其它	ES250/ ES260	ASV	全部年款	电动调节转向柱	√	√	√	√	0472, 0473	

欧洲及其它	ES250/ ES260	ASV	全部年款	组合仪表	√	√	√	√	0398, 0616, 0617, 0618, 0619, 0620, 0621, 0622, 0623, 0624, 0625, 0626, 0627, 0628, 0629, 0630, 0631, 0632, 0633, 0634, 0635, 0636, 0637, 0638, 0639, 0640, 0641, 0642, 0643, 0644, 0645, 0646, 0647, 0648, 0649, 0650, 0651, 0652, 0653, 0654, 0655, 0656, 0657, 0658, 0659, 0660, 0661, 0662, 0663, 0664, 0665, 0666, 0667, 0668, 0669, 0670, 0671, 0672, 0673, 0674, 0675, 0676, 0677, 0678, 0679, 0680, 0681, 0682, 0683, 0684, 0685, 0686, 0687, 0688, 0689, 0690, 0691, 0692, 0693, 0694, 0695, 0696, 0697, 0698, 0699, 0700, 0701, 0702, 0703, 0704, 0705, 0706, 0707, 0708, 0709, 0710, 0711, 0712, 0713, 0714, 0715, 0716,	SP0095
欧洲及其它	ES250/ ES260	ASV	全部年款	左侧后视镜	√	√	√	√	0275, 0276, 0277, 0278, 0279, 0280, 0281, 0282, 0283, 0284	
欧洲及其它	ES250/ ES260	ASV	全部年款	右侧后视镜	√	√	√	√	0275, 0276, 0277, 0278, 0279, 0280, 0281, 0282, 0283, 0284	
欧洲及其它	ES250/ ES260	ASV	全部年款	间隙声纳雷达	√	√	√	√	0023, 0024, 0025, 0026	SP0006, SP0087, SP0088
欧洲及其它	ES250/ ES260	ASV	全部年款	前大灯自动调平	√	√	√	√	0007, SP0008	
欧洲及其它	ES250/ ES260	ASV	全部年款	智能进入和启动	√	√	√	√	0329, 0333, 0496, 0498, 0501, 0502, 0530, 0531, 0532, 0533, 0534, 0535, 0536, 0537, 0538, 0539, 0540, 0541, 0542, 0543, 0544, 0545, 0546, 0547, 0548, 0549, 0550, 0551, 0552, 0553	SP0005, SP0011, SP0012, SP0013, SP0014, SP0015, SP0018

欧洲及其它	ES250/ ES260	ASV	全部年款	电源控制	√	√	√	√	0299, 0300, 0301, 0302, 0303, 0304, 0305	SP0046
欧洲及其它	ES250/ ES260	ASV	全部年款	远程发动机启动	√	√	√	√		SP0047, SP0048, SP0049
欧洲及其它	ES250/ ES260	ASV	全部年款	启动机启动控制	√	√	√	√	0256, 0257	
欧洲及其它	ES250/ ES260	ASV	全部年款	导航系统	√	√	√	√		SP0050, SP0051, SP0080, SP0081, SP0082, SP0083, SP0140
欧洲及其它	ES250/ ES260	ASV	全部年款	盲区监视系统(右侧单元)	√	√	√	√		SP0097, SP0098, SP0099, SP0100
欧洲及其它	ES250/ ES260	ASV	全部年款	盲区监视系统(左侧单元)	√	√	√	√		SP0101, SP0102, SP0103, SP0104
欧洲及其它	ES250/ ES260	ASV	全部年款	自启停系统	√	√	√	√	0026, 0285, 0286, 0287, 0288, 0289, 0290, 0291, 0292, 0293, 0294, 0295, 0296, 0297	SP0004, SP0030, SP0035, SP0108, SP0109, SP0110, SP0111, SP0112, SP0113
欧洲及其它	ES250/ ES260	ASV	全部年款	智能驻车辅助/驻车辅助监视器	√	√	√	√		
欧洲及其它	ES250/ ES260	ASV	全部年款	前识别摄像机	√	√	√	√	0052	SP0079, SP0105, SP0106, SP0107
欧洲及其它	ES250/ ES260	ASV	全部年款	车道保持辅助(LKA)/车道偏离警报(LDA)	√	√	√	√	0823, 0824	

欧洲及其它	ES250/ES260	ASV	全部年款	车道保持辅助/车道偏离警报(副)			√			
欧洲及其它	ES250/ES260	ASV	全部年款	预碰撞安全系统2	√	√	√	√	0016, 0017, 0018, 0020, 0021, 0022, 0298	SP0005, SP0038, SP0039, SP0045, SP0075, SP0076, SP0077, SP0078, SP0079
欧洲及其它	ES250/ES260	ASV	全部年款	中央网关	√	√	√	√		SP0005
欧洲及其它	ES250/ES260	ASV	全部年款	路标侦测辅助	√	√	√	√	1183	
欧洲及其它	ES250/ES260	ASV	全部年款	弯道辅助照明(AFS)	√	√	√	√	0007, 0008, 0009, 0474, 0475, 0476, 0477, 0478, 0479, 0480, 0481, 0482, 0483, 0484, 0485, 0486, 0487, 0488, 0489, 0490, 0491, 0492, 0493	SP0008, SP0089
欧洲及其它	ES250/ES260	ASV	全部年款	雷达巡航1	√	√	√	√		
欧洲及其它	ES250/ES260	ASV	全部年款	雷达巡航2	√	√	√	√	0017, 0018	SP0041, SP0042, SP0079
欧洲及其它	ES250/ES260	AXZA10	全部年款	发动机	√	√	√	√	0071, 0080, 0081, 0110, 0111, 0114, 0137, 0149, 0155, 0158, 0168, 0180, 0182, 0185, 0187, 0188, 0190, 0191, 0192, 0193, 0194, 0195, 0204, 0206, 0211, 0236, 0237, 0249, 0250, 0254, 0258, 0262, 1194, 1195, 1196, 1197, 1198, 1199, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1215, 1216, 1217, 1218, 1219, 1220, 1221, 1222, 1223, 1224, 1225, 1226, 1227, 1228, 1229, 1230, 1231, 1232	

欧洲及其它	ES250/ES260	AXZA10	全部年款	变速箱	√	√	√	√	0071, 0080, 0081, 0110, 0111, 0114, 0137, 0149, 0168, 0180, 0182, 0185, 0187, 0188, 0190, 0191, 0192, 0193, 0194, 0195, 0204, 0206, 0211, 0236, 0237, 0249, 0250, 0254, 0258, 0262, 1194, 1195, 1196, 1197, 1198, 1199, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1215, 1216, 1217, 1218, 1219, 1220, 1221, 1222, 1223, 1224, 1225, 1226, 1227, 1228, 1229, 1231	
欧洲及其它	ES250/ES260	AXZA10	全部年款	自启停系统	√	√	√		1480, 1481, 1482, 1483, 1484, 1485, 1486, 1487, 1488, 1489, 1490, 1491, 1492	
欧洲及其它	ES250/ES260	AXZA10	全部年款	雷达巡航1	√	√	√	√		
欧洲及其它	ES250/ES260	AXZA10	全部年款	雷达巡航2	√	√	√		1504, 1505	
欧洲及其它	ES250/ES260	AXZA10	全部年款	防抱死制动/电子驻车	√	√	√		0471, 0830, 0839, 0887, 0911, 1498, 1499, 1500, 1501, 1502, 1503	
欧洲及其它	ES250/ES260	AXZA10	全部年款	胎压监测	√	√	√			
欧洲及其它	ES250/ES260	AXZA10	全部年款	电子动力方向机	√	√	√	√		
欧洲及其它	ES250/ES260	AXZA10	全部年款	前识别摄像头	√	√	√			
欧洲及其它	ES250/ES260	AXZA10	全部年款	车道控制	√	√	√		0824, 0989	
欧洲及其它	ES250/ES260	AXZA10	全部年款	全景监视	√	√	√	√		

欧洲及其它	ES250/ES260	AXZA10	全部年款	转向角度传感器	√	√	√			
欧洲及其它	ES250/ES260	AXZA10	全部年款	驻车辅助监视	√	√	√	√		
欧洲及其它	ES250/ES260	AXZA10	全部年款	空调	√	√	√	√	0556, 0557, 0558, 0559, 0560, 0561, 0562, 0563, 0564, 0565, 0566, 0567, 0568, 0569, 0570, 0571, 0572, 0573, 0574, 0575, 0576, 0577, 0578, 0579, 0580, 0581, 0582, 0583, 0584, 0585, 0586, 0587, 0588, 0589, 0590, 0591, 0592, 0593, 0594, 0595, 0596, 0597, 0598, 0599, 0600, 0601, 0602, 0603, 0604, 0605, 0606, 0607, 0608, 0609, 0610, 0611, 0612, 0613, 0614, 0615	
欧洲及其它	ES250/ES260	AXZA10	全部年款	安全气囊	√	√	√	√		
欧洲及其它	ES250/ES260	AXZA10	全部年款	预碰撞系统	√	√	√		1524, 1525, 1526	
欧洲及其它	ES250/ES260	AXZA10	全部年款	主车身	√	√	√	√	0005, 0282, 0300, 0301, 0317, 0319, 0333, 0335, 0337, 0339, 0426, 0427, 0429, 0433, 0434, 0435, 0436, 0490, 0496, 0497, 0498, 0499, 0500, 0501, 0502, 0783, 0784, 0785, 0786, 0787, 0788, 0789, 0790, 0791, 0792, 0793, 0794, 0795, 0796, 0797, 0798, 0799, 0800, 0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810, 0811, 0812, 0813, 0814, 0815, 0816, 0817, 0818	
欧洲及其它	ES250/ES260	AXZA10	全部年款	附件控制网关	√	√	√	√		

欧洲及其它	ES250/ ES260	AXZA 10	全部 年款	中央 网关	√	√	√	√		
欧洲及其它	ES250/ ES260	AXZA 10	全部 年款	后门	√	√	√	√	0520, 0521, 0522, 0523, 0524, 0525, 0526	
欧洲及其它	ES250/ ES260	AXZA 10	全部 年款	驾驶员门 车窗控制	√	√	√		0528	
欧洲及其它	ES250/ ES260	AXZA 10	全部 年款	前乘员门 车窗控制	√	√	√		0528	
欧洲及其它	ES250/ ES260	AXZA 10	全部 年款	左后门车 窗控制	√	√	√		0528	
欧洲及其它	ES250/ ES260	AXZA 10	全部 年款	右后门车 窗控制	√	√	√		0528	
欧洲及其它	ES250/ ES260	AXZA 10	全部 年款	驾驶员座 椅控制单 元	√	√	√	√	0026, 0421, 0422, 0423, 0424, 0513, 0514, 0515, 0516, 0517, 0518, 0519	
欧洲及其它	ES250/ ES260	AXZA 10	全部 年款	前乘员座 椅控制单 元	√	√	√	√	0026, 0421, 0422, 0423, 0424, 0425, 0513, 0514, 0515, 0516, 0517, 0519	
欧洲及其它	ES250/ ES260	AXZA 10	全部 年款	主开关	√	√	√			
欧洲及其它	ES250/ ES260	AXZA 10	全部 年款	滑动天窗	√	√	√		0529	
欧洲及其它	ES250/ ES260	AXZA 10	全部 年款	电动调节 转向柱	√	√	√		1513, 1514	

欧洲及其它	ES250/ ES260	AXZA 10	全部 年款	组合 仪表	√	√	√		0274, 0398, 0475, 0488, 0620, 0624, 0626, 0627, 0638, 0648, 0650, 0651, 0652, 0656, 0657, 0659, 0660, 0670, 0671, 0675, 0676, 0684, 0686, 0690, 0693, 0701, 0702, 0704, 0710, 0723, 0724, 0728, 0729, 0730, 0731, 0732, 0734, 0735, 0736, 0737, 0752, 0753, 1233, 1234, 1235, 1236, 1237, 1238, 1239, 1240, 1241, 1242, 1243, 1244, 1245, 1246, 1247, 1248, 1249, 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1256, 1257, 1258, 1259, 1260, 1261, 1262, 1263, 1264, 1265, 1266, 1267, 1268, 1269, 1270, 1271, 1272, 1273, 1274, 1275, 1276, 1277, 1278, 1279, 1280, 1281, 1282, 1283, 1284, 1285, 1286, 1287, 1288, 1289, 1290, 1291, 1292,	
欧洲及其它	ES250/ ES260	AXZA 10	全部 年款	抬头 显示器	√	√	√		0049, 0050, 1506, 1507, 1508, 1509, 1510, 1511, 1512	
欧洲及其它	ES250/ ES260	AXZA 10	全部 年款	路标 侦测 辅助	√	√	√			
欧洲及其它	ES250/ ES260	AXZA 10	全部 年款	左侧 后视镜	√	√	√	√	0275, 0276, 0277, 0278, 0279, 0280, 0281, 0282, 0283, 0284	
欧洲及其它	ES250/ ES260	AXZA 10	全部 年款	右侧 后视镜	√	√	√	√	0275, 0276, 0277, 0278, 0279, 0280, 0281, 0282, 0283, 0284	
欧洲及其它	ES250/ ES260	AXZA 10	全部 年款	间隙 声纳 雷达	√	√	√	√	0023, 0024, 0025, 0026	
欧洲及其它	ES250/ ES260	AXZA 10	全部 年款	雨水/ 湿度 传感器 单元	√	√	√			
欧洲及其它	ES250/ ES260	AXZA 10	全部 年款	雨刮 器	√	√	√	√	0031, 0032	

欧洲及其它	ES250/ ES260	AXZA 10	全部 年款	弯道 辅助 照明 (AFS)	√	√	√	√	0007, 0008, 0009, 04 74, 0475, 0476, 0477 , 0478, 0479, 0480, 0 481, 0482, 0483, 048 4, 0485, 0486, 0487, 0488, 0489, 0490, 04 91, 0492, 0493	
欧洲及其它	ES250/ ES260	AXZA 10	全部 年款	弯道 辅助 照明 右侧 系统 (AFS)	√	√	√		0001, 0002, 0003, 00 04, 0005, 0028	
欧洲及其它	ES250/ ES260	AXZA 10	全部 年款	前大 灯自 动调 平	√	√	√		0001, 0002, 0003, 00 04, 0005, 0006, 0007 , 0008, 0009, 0010, 0 011, 0012, 0013, 001 4, 0015	
欧洲及其它	ES250/ ES260	AXZA 10	全部 年款	大灯 自动 调平 控制 (右 侧单 元)	√	√	√		0001, 0002, 0003, 00 04, 0005, 0006	
欧洲及其它	ES250/ ES260	AXZA 10	全部 年款	前识 别摄 像机 (大 灯控 制)	√	√	√			
欧洲及其它	ES250/ ES260	AXZA 10	全部 年款	智能 进入 和起 动	√	√	√	√	0329, 0333, 0496, 04 98, 0501, 0502, 0530 , 0531, 0532, 0533, 0 534, 0535, 0536, 053 7, 0538, 0539, 0540, 0541, 0542, 0543, 05 44, 0545, 0546, 0547 , 0548, 0549, 0550, 0 551, 0552, 0553	
欧洲及其它	ES250/ ES260	AXZA 10	全部 年款	电源 控制	√	√	√	√	0299, 0300, 0301, 03 02, 0303, 0304, 0305	
欧洲及其它	ES250/ ES260	AXZA 10	全部 年款	远程 发动 机起 动	√	√	√	√		
欧洲及其它	ES250/ ES260	AXZA 10	全部 年款	起动 机起 动控 制	√	√	√	√	0256, 0257	

欧洲及其它	ES250/ ES260	AXZA 10	全部 年款	导航 系统	√	√	√	√		
欧洲及其它	ES250/ ES260	AXZA 10	全部 年款	前雷 达传 感器	√	√	√			
欧洲及其它	ES250/ ES260	AXZA 10	全部 年款	盲区 监视 系统 (右 侧单 元)	√	√	√	√		
欧洲及其它	ES250/ ES260	AXZA 10	全部 年款	盲区 监视 系统 (左 侧单 元)	√	√	√	√		
欧洲及其它	ES250/ ES260	AXZA 10	全部 年款	行人 保护	√	√	√			
欧洲及其它	ES250/ ES260	AXZA 10	全部 年款	车载 通信 服务 系统	√	√	√	√	0036, 1521, 1522	
欧洲及其它	ES250/ ES260	AXZA 10	全部 年款	巡航 控制	√	√	√	√		
欧洲及其它	ES300	MCV	全部 年款	发动 机和 自动 变速 箱系 统	√	√	√	√	0169, 0255, 1126, 1127, 1128, 1129, 1130, 1131, 1132, 1133, 1134, 1135, 1136, 1137, 1138, 1139, 1140, 1141, 1142, 1143, 1144, 1145, 1146, 1147, 1148, 1149, 1150, 1151, 1152, 1153, 1154, 1155, 1156, 1157, 1158, 1159, 1160, 1161, 1162, 1163, 1164, 1165, 1166, 1167, 1168, 1169, 1170, 1171, 1172, 1173, 1174, 1175, 1176, 1177, 1178, 1179, 1180	SP0003, SP0004

欧洲及其它	ES300	MCV	全部年款	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统	√	√	√	√	0821, 0822, 0825, 0826, 0827, 0828, 0829, 0831, 0840, 0848, 0849, 0854, 0855, 0856, 0857, 0876, 0889, 0890, 0899, 0900, 0901, 0902, 0903, 0904, 0905, 0906, 0907, 0909, 0910, 0911, 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087, 1088, 1089, 1090, 1091, 1092, 1093, 1094, 1095, 1096, 1097, 1098, 1099, 1100, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1110, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119, 1120, 1121, 1122, 1123, 1124, 1125	SP0001, SP0003, SP0021, SP0023
欧洲及其它	ES300	MCV	全部年款	安全气囊	√	√	√			SP0001
欧洲及其它	ES300	MCV	全部年款	巡航控制	√	√	√	√		
欧洲及其它	ES300	MCV	全部年款	EMS	√	√	√		0439, 0440, 0446, 0447, 0450, 0451, 0454, 0455, 0456, 0457, 0464, 0465, 0466, 0467, 0469, 0470, 0471, 1069, 1070, 1071, 1072, 1073, 1074, 1075, 1076	SP0001
欧洲及其它	ES300	MCV	全部年款	停机状态由认证 ECU 或智能钥匙 ECU 确定	√	√	√			SP0011, SP0013, SP0185

欧洲及其它	ES300	MCV	全部年款	防盗系统	√	√	√		0321, 0333, 0337, 0494, 0495, 0498, 0500, 0501, 0785, 0993, 0994, 0995, 0996, 0997, 0998, 0999, 1000, 1001, 1002, 1003, 1004	
欧洲及其它	ES300	MCV	全部年款	车身	√	√	√		0031, 0032, 0319, 0331, 0333, 0335, 0337, 0339, 0429, 0498, 0499, 0500, 0501, 0783, 0784, 0785, 0801, 0802, 0805, 0806, 0807, 0809, 0815, 0816, 0912, 0913, 0914, 0915, 0916, 0917, 0918, 0919, 0920, 0921, 0922, 0923, 0924, 0925, 0926, 0927, 0928, 0929, 0930, 0931, 0932, 0933, 0934, 0935, 0969	SP0005
欧洲及其它	ES300	MCV	全部年款	驾驶员车门	√	√	√		0279, 0280, 0281, 0282, 0283, 0284, 0317, 0429, 0430, 0437, 0503, 0507, 0508, 0509, 0528, 0990, 0991	
欧洲及其它	ES300	MCV	全部年款	乘客车门	√	√	√		0279, 0280, 0281, 0282, 0283, 0284, 0317, 0429, 0430, 0437, 0503, 0507, 0508, 0509, 0528, 0990, 0991	

欧洲及其它	ES300h	AVV	全部年款	发动机和自动变速箱系统	√	√	√	√	0071, 0079, 0080, 0081, 0082, 0083, 0084, 0085, 0086, 0087, 0088, 0089, 0090, 0091, 0092, 0093, 0094, 0095, 0096, 0097, 0098, 0099, 0100, 0101, 0102, 0103, 0104, 0105, 0106, 0107, 0108, 0109, 0110, 0111, 0112, 0113, 0114, 0115, 0116, 0117, 0118, 0119, 0120, 0121, 0122, 0123, 0124, 0125, 0126, 0127, 0128, 0129, 0130, 0131, 0132, 0133, 0134, 0135, 0136, 0137, 0138, 0139, 0140, 0141, 0142, 0143, 0144, 0145, 0146, 0147, 0148, 0149, 0150, 0151, 0152, 0153, 0154, 0155, 0156, 0157, 0158, 0159, 0160, 0161, 0162, 0163, 0164, 0165, 0166, 0167, 0168, 0169, 0170, 0171, 0172, 0173, 0174, 0175, 0176, 0177, 0178, 0179,	SP0003, SP0004, SP0026, SP0027, SP0028, SP0029, SP0030, SP0031, SP0032, SP0033, SP0043, SP0067, SP0068, SP0069, SP0070, SP0071, SP0072, SP0124
欧洲及其它	ES300h	AVV	全部年款	混合动力控制	√	√	√	√	0068, 0069, 0070, 0071, 0072, 0073, 0074, 0075, 0076, 0077, 0078, 0079, 0080, 0081	SP0003, SP0004, SP0005, SP0024, SP0025, SP0026, SP0054, SP0055, SP0056, SP0057, SP0058, SP0059, SP0126, SP0127
欧洲及其它	ES300h	AVV	全部年款	巡航控制	√	√	√	√	0017, 0018	SP0041, SP0042

欧洲及其它	ES300h	AVV	全部年款	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统	√	√	√	√	0026, 0376, 0377, 0379, 0380, 0382, 0383, 0471, 0821, 0822, 0825, 0826, 0827, 0828, 0829, 0830, 0831, 0832, 0833, 0834, 0835, 0836, 0837, 0838, 0839, 0840, 0841, 0842, 0843, 0844, 0845, 0846, 0847, 0848, 0849, 0850, 0851, 0852, 0853, 0854, 0855, 0856, 0857, 0858, 0859, 0860, 0861, 0862, 0863, 0864, 0865, 0866, 0867, 0868, 0869, 0870, 0871, 0872, 0873, 0874, 0875, 0876, 0877, 0878, 0879, 0880, 0881, 0882, 0883, 0884, 0885, 0886, 0887, 0888, 0889, 0890, 0891, 0892, 0893, 0894, 0895, 0896, 0897, 0898, 0899, 0900, 0901, 0902, 0903, 0904, 0905, 0906, 0907, 0908, 0909, 0910, 0911	SP0001, SP0003, SP0021, SP0022, SP0023, SP0144
欧洲及其它	ES300h	AVV	全部年款	胎压监测	√	√	√			SP0001, SP0002, SP0084, SP0085, SP0086
欧洲及其它	ES300h	AVV	全部年款	电子动力方向机	√	√	√	√		SP0001, SP0009, SP0010
欧洲及其它	ES300h	AVV	全部年款	车道偏离警报	√	√	√	√	0823, 0824	SP0105, SP0107

欧洲及其它	ES300h	AVV	全部年款	空调	√	√	√	√	0556, 0557, 0558, 0559, 0560, 0561, 0562, 0563, 0564, 0565, 0566, 0567, 0568, 0569, 0570, 0571, 0572, 0573, 0574, 0575, 0576, 0577, 0578, 0579, 0580, 0581, 0582, 0583, 0584, 0585, 0586, 0587, 0588, 0589, 0590, 0591, 0592, 0593, 0594, 0595, 0596, 0597, 0598, 0599, 0600, 0601, 0602, 0603, 0604, 0605, 0606, 0607, 0608, 0609, 0610, 0611, 0612, 0613, 0614, 0615	SP0016, SP0017, SP0052, SP0090, SP0091, SP0092, SP0093, SP0094
欧洲及其它	ES300h	AVV	全部年款	安全气囊	√	√	√	√		SP0001
欧洲及其它	ES300h	AVV	全部年款	主车身	√	√	√	√	0005, 0282, 0300, 0301, 0317, 0319, 0333, 0335, 0337, 0339, 0426, 0427, 0429, 0433, 0434, 0435, 0436, 0490, 0496, 0497, 0498, 0499, 0500, 0501, 0502, 0783, 0784, 0785, 0786, 0787, 0788, 0789, 0790, 0791, 0792, 0793, 0794, 0795, 0796, 0797, 0798, 0799, 0800, 0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810, 0811, 0812, 0813, 0814, 0815, 0816, 0817, 0818	SP0005, SP0018, SP0019, SP0020
欧洲及其它	ES300h	AVV	全部年款	PM1网关	√	√	√	√		SP0005
欧洲及其它	ES300h	AVV	全部年款	后门	√	√	√	√	0520, 0521, 0522, 0523, 0524, 0525, 0526	
欧洲及其它	ES300h	AVV	全部年款	驾驶员门车窗控制	√	√	√		0528	SP0003
欧洲及其它	ES300h	AVV	全部年款	前乘员门车窗控制	√	√	√		0528	SP0003

欧洲及其它	ES300h	AVV	全部年款	左后门车窗控制	√	√	√		0528	SP0003
欧洲及其它	ES300h	AVV	全部年款	右后门车窗控制	√	√	√		0528	SP0003
欧洲及其它	ES300h	AVV	全部年款	驾驶员座椅控制单元	√	√	√	√	0026, 0421, 0422, 0423, 0424, 0513, 0514, 0515, 0516, 0517, 0518, 0519	
欧洲及其它	ES300h	AVV	全部年款	前乘员座椅控制单元	√	√	√	√	0026, 0421, 0422, 0423, 0424, 0425, 0513, 0514, 0515, 0516, 0517, 0519	
欧洲及其它	ES300h	AVV	全部年款	主开关	√	√	√			
欧洲及其它	ES300h	AVV	全部年款	滑动天窗	√	√	√		0529	
欧洲及其它	ES300h	AVV	全部年款	电动调节转向柱	√	√	√	√	0472, 0473	

欧洲及其它	ES300h	AVV	全部年款	组合仪表	√	√	√	√	0398, 0616, 0617, 0618, 0619, 0620, 0621, 0622, 0623, 0624, 0625, 0626, 0627, 0628, 0629, 0630, 0631, 0632, 0633, 0634, 0635, 0636, 0637, 0638, 0639, 0640, 0641, 0642, 0643, 0644, 0645, 0646, 0647, 0648, 0649, 0650, 0651, 0652, 0653, 0654, 0655, 0656, 0657, 0658, 0659, 0660, 0661, 0662, 0663, 0664, 0665, 0666, 0667, 0668, 0669, 0670, 0671, 0672, 0673, 0674, 0675, 0676, 0677, 0678, 0679, 0680, 0681, 0682, 0683, 0684, 0685, 0686, 0687, 0688, 0689, 0690, 0691, 0692, 0693, 0694, 0695, 0696, 0697, 0698, 0699, 0700, 0701, 0702, 0703, 0704, 0705, 0706, 0707, 0708, 0709, 0710, 0711, 0712, 0713, 0714, 0715, 0716,	SP0095
欧洲及其它	ES300h	AVV	全部年款	左侧后视镜	√	√	√	√	0275, 0276, 0277, 0278, 0279, 0280, 0281, 0282, 0283, 0284	
欧洲及其它	ES300h	AVV	全部年款	右侧后视镜	√	√	√	√	0275, 0276, 0277, 0278, 0279, 0280, 0281, 0282, 0283, 0284	
欧洲及其它	ES300h	AVV	全部年款	间隙声纳雷达	√	√	√	√	0023, 0024, 0025, 0026	SP0006, SP0087, SP0088
欧洲及其它	ES300h	AVV	全部年款	前大灯自动调平	√	√	√	√	0007, SP0008	
欧洲及其它	ES300h	AVV	全部年款	智能进入和启动	√	√	√	√	0329, 0333, 0496, 0498, 0501, 0502, 0530, 0531, 0532, 0533, 0534, 0535, 0536, 0537, 0538, 0539, 0540, 0541, 0542, 0543, 0544, 0545, 0546, 0547, 0548, 0549, 0550, 0551, 0552, 0553	SP0005, SP0011, SP0012, SP0013, SP0014, SP0015, SP0018

欧洲及其它	ES300h	AVV	全部年款	电源控制	√	√	√	√	0299, 0300, 0301, 0302, 0303, 0304, 0305	SP0046
欧洲及其它	ES300h	AVV	全部年款	座椅乘员检测	√	√	√			SP0034, SP0035, SP0036
欧洲及其它	ES300h	AVV	全部年款	远程发动机启动	√	√	√	√		SP0047, SP0048, SP0049
欧洲及其它	ES300h	AVV	全部年款	导航系统	√	√	√	√		SP0050, SP0051, SP0080, SP0081, SP0082, SP0083, SP0140
欧洲及其它	ES300h	AVV	全部年款	盲区监视系统(右侧单元)	√	√	√	√		SP0097, SP0098, SP0099, SP0100
欧洲及其它	ES300h	AVV	全部年款	盲区监视系统(左侧单元)	√	√	√	√		SP0101, SP0102, SP0103, SP0104
欧洲及其它	ES300h	AVV	全部年款	雷达巡航2	√	√	√	√	0017, 0018	SP0041, SP0042, SP0079
欧洲及其它	ES300h	AVV	全部年款	预碰撞安全系统	√	√	√	√	0347, 0348, 0349, 0350	
欧洲及其它	ES300h	AVV	全部年款	预碰撞安全系统2	√	√	√	√	0016, 0017, 0018, 0020, 0021, 0022, 0298	SP0005, SP0038, SP0039, SP0045, SP0075, SP0076, SP0077, SP0078, SP0079
欧洲及其它	ES300h	AVV	全部年款	智能驻车辅助/驻车辅助监视器	√	√	√	√		
欧洲及其它	ES300h	AVV	全部年款	前识别摄像机	√	√	√	√	0052	SP0079, SP0105, SP0106, SP0107

欧洲及其它	ES300h	AVV	全部年款	车道保持辅助(LKA)/车道偏离警报(LDA)	√	√	√	√	0823, 0824	
欧洲及其它	ES300h	AVV	全部年款	车道保持辅助/车道偏离警报(副)			√			
欧洲及其它	ES300h	AVV	全部年款	中央网关	√	√	√	√		SP0005
欧洲及其它	ES300h	AVV	全部年款	弯道辅助照明(AFS)	√	√	√	√	0007, 0008, 0009, 0474, 0475, 0476, 0477, 0478, 0479, 0480, 0481, 0482, 0483, 0484, 0485, 0486, 0487, 0488, 0489, 0490, 0491, 0492, 0493	SP0008, SP0089
欧洲及其它	ES300h	AVV	全部年款	车辆接近警示系统	√	√	√		0044, 0045, 0046	
欧洲及其它	ES300h	AVV	全部年款	雷达巡航1	√	√	√	√		

欧洲及其它	ES300h	AXZH10	全部年款	发动机	√	√	√	√	0071, 0080, 0081, 0110, 0111, 0114, 0137, 0149, 0155, 0158, 0168, 0180, 0182, 0185, 0187, 0188, 0190, 0191, 0192, 0193, 0194, 0195, 0204, 0206, 0211, 0236, 0237, 0249, 0250, 0254, 0258, 0262, 1194, 1195, 1196, 1197, 1198, 1199, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1215, 1216, 1217, 1218, 1219, 1220, 1221, 1222, 1223, 1224, 1225, 1226, 1227, 1228, 1229, 1230, 1231, 1232	
欧洲及其它	ES300h	AXZH10	全部年款	混合动力控制	√	√	√		0070, 0071, 0079, 0081, 0180, 0194, 0195, 1207, 1208, 1493, 1494, 1495, 1496, 1497	
欧洲及其它	ES300h	AXZH10	全部年款	电动机发电机	√	√	√	√		
欧洲及其它	ES300h	AXZH10	全部年款	雷达巡航1	√	√	√	√		
欧洲及其它	ES300h	AXZH10	全部年款	雷达巡航2	√	√	√		1504, 1505	
欧洲及其它	ES300h	AXZH10	全部年款	空气悬架	√	√	√	√	0438, 0439, 0440, 0441, 0442, 0443, 0444, 0445, 0446, 0447, 0448, 0449, 0450, 0451, 0452, 0453, 0454, 0455, 0456, 0457, 0458, 0459, 0460, 0461, 0462, 0463, 0464, 0465, 0466, 0467, 0468, 0469, 0470, 0471	

欧洲及其它	ES300h	AXZH10	全部年款	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统	√	√	√	√	0026, 0376, 0377, 0379, 0380, 0382, 0383, 0471, 0821, 0822, 0825, 0826, 0827, 0828, 0829, 0830, 0831, 0832, 0833, 0834, 0835, 0836, 0837, 0838, 0839, 0840, 0841, 0842, 0843, 0844, 0845, 0846, 0847, 0848, 0849, 0850, 0851, 0852, 0853, 0854, 0855, 0856, 0857, 0858, 0859, 0860, 0861, 0862, 0863, 0864, 0865, 0866, 0867, 0868, 0869, 0870, 0871, 0872, 0873, 0874, 0875, 0876, 0877, 0878, 0879, 0880, 0881, 0882, 0883, 0884, 0885, 0886, 0887, 0888, 0889, 0890, 0891, 0892, 0893, 0894, 0895, 0896, 0897, 0898, 0899, 0900, 0901, 0902, 0903, 0904, 0905, 0906, 0907, 0908, 0909, 0910, 0911	
欧洲及其它	ES300h	AXZH10	全部年款	胎压监测	√	√	√			
欧洲及其它	ES300h	AXZH10	全部年款	电子动力方向机	√	√	√	√		
欧洲及其它	ES300h	AXZH10	全部年款	电动驻车制动	√	√	√	√	0376, 0377, 0378, 0379, 0380, 0381, 0382, 0383, 0384, 0385, 0386, 0387, 0388, 0389, 0390, 0391, 0392, 0393, 0394, 0395, 0396, 0397	
欧洲及其它	ES300h	AXZH10	全部年款	前识别摄像机	√	√	√			
欧洲及其它	ES300h	AXZH10	全部年款	车道控制	√	√	√		0824, 0989	
欧洲及其它	ES300h	AXZH10	全部年款	全景监视	√	√	√	√		

欧洲及其它	ES300h	AXZH10	全部年款	转向角度传感器	√	√	√			
欧洲及其它	ES300h	AXZH10	全部年款	驻车辅助监视	√	√	√	√		
欧洲及其它	ES300h	AXZH10	全部年款	空调	√	√	√	√	0556, 0557, 0558, 0559, 0560, 0561, 0562, 0563, 0564, 0565, 0566, 0567, 0568, 0569, 0570, 0571, 0572, 0573, 0574, 0575, 0576, 0577, 0578, 0579, 0580, 0581, 0582, 0583, 0584, 0585, 0586, 0587, 0588, 0589, 0590, 0591, 0592, 0593, 0594, 0595, 0596, 0597, 0598, 0599, 0600, 0601, 0602, 0603, 0604, 0605, 0606, 0607, 0608, 0609, 0610, 0611, 0612, 0613, 0614, 0615	
欧洲及其它	ES300h	AXZH10	全部年款	安全气囊	√	√	√	√		
欧洲及其它	ES300h	AXZH10	全部年款	预碰撞系统	√	√	√		1524, 1525, 1526	
欧洲及其它	ES300h	AXZH10	全部年款	主车身	√	√	√	√	0005, 0282, 0300, 0301, 0317, 0319, 0333, 0335, 0337, 0339, 0426, 0427, 0429, 0433, 0434, 0435, 0436, 0490, 0496, 0497, 0498, 0499, 0500, 0501, 0502, 0783, 0784, 0785, 0786, 0787, 0788, 0789, 0790, 0791, 0792, 0793, 0794, 0795, 0796, 0797, 0798, 0799, 0800, 0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810, 0811, 0812, 0813, 0814, 0815, 0816, 0817, 0818	
欧洲及其它	ES300h	AXZH10	全部年款	附件控制网关	√	√	√	√		

欧洲及其它	ES300h	AXZH10	全部年款	中央网关	√	√	√	√		
欧洲及其它	ES300h	AXZH10	全部年款	后门	√	√	√	√	0520, 0521, 0522, 0523, 0524, 0525, 0526	
欧洲及其它	ES300h	AXZH10	全部年款	驾驶员门车窗控制	√	√	√		0528	
欧洲及其它	ES300h	AXZH10	全部年款	前乘员门车窗控制	√	√	√		0528	
欧洲及其它	ES300h	AXZH10	全部年款	左后门车窗控制	√	√	√		0528	
欧洲及其它	ES300h	AXZH10	全部年款	右后门车窗控制	√	√	√		0528	
欧洲及其它	ES300h	AXZH10	全部年款	驾驶员座椅控制单元	√	√	√	√	0026, 0421, 0422, 0423, 0424, 0513, 0514, 0515, 0516, 0517, 0518, 0519	
欧洲及其它	ES300h	AXZH10	全部年款	前乘员座椅控制单元	√	√	√	√	0026, 0421, 0422, 0423, 0424, 0425, 0513, 0514, 0515, 0516, 0517, 0519	
欧洲及其它	ES300h	AXZH10	全部年款	主开关	√	√	√			
欧洲及其它	ES300h	AXZH10	全部年款	滑动天窗	√	√	√		0529	
欧洲及其它	ES300h	AXZH10	全部年款	电动调节转向柱	√	√	√		1513, 1514	

欧洲及其它	ES300h	AXZH10	全部年款	组合仪表	√	√	√	0274, 0398, 0475, 0488, 0620, 0624, 0626, 0627, 0638, 0648, 0650, 0651, 0652, 0656, 0657, 0659, 0660, 0670, 0671, 0675, 0676, 0684, 0686, 0690, 0693, 0701, 0702, 0704, 0710, 0723, 0724, 0728, 0729, 0730, 0731, 0732, 0734, 0735, 0736, 0737, 0752, 0753, 1233, 1234, 1235, 1236, 1237, 1238, 1239, 1240, 1241, 1242, 1243, 1244, 1245, 1246, 1247, 1248, 1249, 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1256, 1257, 1258, 1259, 1260, 1261, 1262, 1263, 1264, 1265, 1266, 1267, 1268, 1269, 1270, 1271, 1272, 1273, 1274, 1275, 1276, 1277, 1278, 1279, 1280, 1281, 1282, 1283, 1284, 1285, 1286, 1287, 1288, 1289, 1290, 1291, 1292,	
欧洲及其它	ES300h	AXZH10	全部年款	抬头显示器	√	√	√	0049, 0050, 1506, 1507, 1508, 1509, 1510, 1511, 1512	
欧洲及其它	ES300h	AXZH10	全部年款	路标侦测辅助	√	√	√		
欧洲及其它	ES300h	AXZH10	全部年款	左侧后视镜	√	√	√	0275, 0276, 0277, 0278, 0279, 0280, 0281, 0282, 0283, 0284	
欧洲及其它	ES300h	AXZH10	全部年款	右侧后视镜	√	√	√	0275, 0276, 0277, 0278, 0279, 0280, 0281, 0282, 0283, 0284	
欧洲及其它	ES300h	AXZH10	全部年款	间隙声纳雷达	√	√	√	0023, 0024, 0025, 0026	
欧洲及其它	ES300h	AXZH10	全部年款	雨水/湿度传感器单元	√	√	√		
欧洲及其它	ES300h	AXZH10	全部年款	雨刮器	√	√	√	0031, 0032	

欧洲及其它	ES300h	AXZH10	全部年款	弯道辅助照明 (AFS)	√	√	√	√	0007, 0008, 0009, 0474, 0475, 0476, 0477, 0478, 0479, 0480, 0481, 0482, 0483, 0484, 0485, 0486, 0487, 0488, 0489, 0490, 0491, 0492, 0493	
欧洲及其它	ES300h	AXZH10	全部年款	弯道辅助照明右侧系统 (AFS)	√	√	√		0001, 0002, 0003, 0004, 0005, 0028	
欧洲及其它	ES300h	AXZH10	全部年款	前大灯自动调平	√	√	√		0001, 0002, 0003, 0004, 0005, 0006, 0007, 0008, 0009, 0010, 0011, 0012, 0013, 0014, 0015	
欧洲及其它	ES300h	AXZH10	全部年款	大灯自动调平控制 (右侧单元)	√	√	√		0001, 0002, 0003, 0004, 0005, 0006	
欧洲及其它	ES300h	AXZH10	全部年款	前识别摄像机 (大灯控制)	√	√	√			
欧洲及其它	ES300h	AXZH10	全部年款	智能进入和启动	√	√	√	√	0329, 0333, 0496, 0498, 0501, 0502, 0530, 0531, 0532, 0533, 0534, 0535, 0536, 0537, 0538, 0539, 0540, 0541, 0542, 0543, 0544, 0545, 0546, 0547, 0548, 0549, 0550, 0551, 0552, 0553	
欧洲及其它	ES300h	AXZH10	全部年款	电源控制	√	√	√	√	0299, 0300, 0301, 0302, 0303, 0304, 0305	
欧洲及其它	ES300h	AXZH10	全部年款	座椅乘员检测	√	√	√	√		
欧洲及其它	ES300h	AXZH10	全部年款	远程发动机启动	√	√	√	√		
欧洲及其它	ES300h	AXZH10	全部年款	导航系统	√	√	√	√		

欧洲及其它	ES300h	AXZH10	全部年款	前雷达传感器	√	√	√			
欧洲及其它	ES300h	AXZH10	全部年款	盲区监视系统(右侧单元)	√	√	√	√		
欧洲及其它	ES300h	AXZH10	全部年款	盲区监视系统(左侧单元)	√	√	√	√		
欧洲及其它	ES300h	AXZH10	全部年款	电动格栅百叶窗控制	√	√	√		0037, 0038, 0039, 0040	
欧洲及其它	ES300h	AXZH10	全部年款	车辆接近警示系统	√	√	√	√	0044, 0045, 0046	
欧洲及其它	ES300h	AXZH10	全部年款	主动噪声控制	√	√	√		1515, 1516, 1517, 1518, 1519	
欧洲及其它	ES300h	AXZH10	全部年款	行人保护	√	√	√			
欧洲及其它	ES300h	AXZH10	全部年款	车载通信服务系统	√	√	√	√	0036, 1521, 1522	
欧洲及其它	ES300h	AXZH10	全部年款	巡航控制	√	√	√	√		
欧洲及其它	ES330	MCV	全部年款	发动机和自动变速箱系统	√	√	√	√	0169, 0255, 1126, 1127, 1128, 1129, 1130, 1131, 1132, 1133, 1134, 1135, 1136, 1137, 1138, 1139, 1140, 1141, 1142, 1143, 1144, 1145, 1146, 1147, 1148, 1149, 1150, 1151, 1152, 1153, 1154, 1155, 1156, 1157, 1158, 1159, 1160, 1161, 1162, 1163, 1164, 1165, 1166, 1167, 1168, 1169, 1170, 1171, 1172, 1173, 1174, 1175, 1176, 1177, 1178, 1179, 1180	SP0003, SP0004

欧洲及其它	ES330	MCV	全部年款	巡航控制	√	√	√	√		
欧洲及其它	ES330	MCV	全部年款	EMS	√	√	√		0439, 0440, 0446, 0447, 0450, 0451, 0454, 0455, 0456, 0457, 0464, 0465, 0466, 0467, 0469, 0470, 0471, 1069, 1070, 1071, 1072, 1073, 1074, 1075, 1076	SP0001
欧洲及其它	ES330	MCV	全部年款	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统	√	√	√	√	0821, 0822, 0825, 0826, 0827, 0828, 0829, 0831, 0840, 0848, 0849, 0854, 0855, 0856, 0857, 0876, 0889, 0890, 0899, 0900, 0901, 0902, 0903, 0904, 0905, 0906, 0907, 0909, 0910, 0911, 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087, 1088, 1089, 1090, 1091, 1092, 1093, 1094, 1095, 1096, 1097, 1098, 1099, 1100, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1110, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119, 1120, 1121, 1122, 1123, 1124, 1125	SP0001, SP0003, SP0021, SP0023
欧洲及其它	ES330	MCV	全部年款	停机系统状态由认证ECU或智能钥匙ECU确定	√	√	√		0501, 0983, 0984, 0985, 0986, 0987, 0988, 0989	SP0065, SP0066
欧洲及其它	ES330	MCV	全部年款	防盗系统	√	√	√		0321, 0333, 0337, 0494, 0495, 0498, 0500, 0501, 0785, 0993, 0994, 0995, 0996, 0997, 0998, 0999, 1000, 1001, 1002, 1003, 1004	

欧洲及其它	ES330	MCV	全部年款	安全气囊	√	√	√			SP0001
欧洲及其它	ES330	MCV	全部年款	车身	√	√	√		0031, 0032, 0319, 0331, 0333, 0335, 0337, 0339, 0429, 0498, 0499, 0500, 0501, 0783, 0784, 0785, 0801, 0802, 0805, 0806, 0807, 0809, 0815, 0816, 0912, 0913, 0914, 0915, 0916, 0917, 0918, 0919, 0920, 0921, 0922, 0923, 0924, 0925, 0926, 0927, 0928, 0929, 0930, 0931, 0932, 0933, 0934, 0935, 0969	SP0005
欧洲及其它	ES330	MCV	全部年款	驾驶员车门	√	√	√		0279, 0280, 0281, 0282, 0283, 0284, 0317, 0429, 0430, 0437, 0503, 0507, 0508, 0509, 0528, 0990, 0991	
欧洲及其它	ES330	MCV	全部年款	乘客车门	√	√	√		0279, 0280, 0281, 0282, 0283, 0284, 0317, 0429, 0430, 0437, 0503, 0507, 0508, 0509, 0528, 0990, 0991	
欧洲及其它	ES330	MCV	全部年款	座椅乘员检测	√	√	√			SP0034, SP0035, SP0036

欧洲 及其它	ES350	GSV	全部 年款	发动 机	√	√	√	√	0071, 0079, 0080, 0081, 0082, 0083, 0084, 0085, 0086, 0087, 0088, 0089, 0090, 0091, 0092, 0093, 0094, 0095, 0096, 0097, 0098, 0099, 0100, 0101, 0102, 0103, 0104, 0105, 0106, 0107, 0108, 0109, 0110, 0111, 0112, 0113, 0114, 0115, 0116, 0117, 0118, 0119, 0120, 0121, 0122, 0123, 0124, 0125, 0126, 0127, 0128, 0129, 0130, 0131, 0132, 0133, 0134, 0135, 0136, 0137, 0138, 0139, 0140, 0141, 0142, 0143, 0144, 0145, 0146, 0147, 0148, 0149, 0150, 0151, 0152, 0153, 0154, 0155, 0156, 0157, 0158, 0159, 0160, 0161, 0162, 0163, 0164, 0165, 0166, 0167, 0168, 0169, 0170, 0171, 0172, 0173, 0174, 0175, 0176, 0177, 0178, 0179,	SP0004, SP0026, SP0027, SP0028, SP0029, SP0030, SP0031, SP0032, SP0033, SP0069, SP0070, SP0071, SP0072, SP0123, SP0124
-----------	-------	-----	----------	---------	---	---	---	---	---	--

欧洲及其它	ES350	GSV	全部年款	自动变速箱系统	√	√	√	√	0071, 0079, 0080, 0081, 0082, 0083, 0084, 0085, 0086, 0087, 0088, 0089, 0096, 0097, 0100, 0101, 0102, 0103, 0104, 0105, 0106, 0107, 0108, 0109, 0110, 0111, 0112, 0113, 0115, 0116, 0117, 0118, 0119, 0120, 0121, 0122, 0123, 0124, 0125, 0126, 0127, 0128, 0129, 0130, 0131, 0132, 0133, 0134, 0135, 0136, 0137, 0138, 0139, 0140, 0141, 0149, 0159, 0161, 0162, 0163, 0164, 0165, 0166, 0167, 0168, 0169, 0170, 0171, 0172, 0173, 0174, 0175, 0176, 0177, 0178, 0179, 0180, 0181, 0182, 0183, 0184, 0185, 0186, 0187, 0188, 0189, 0190, 0191, 0192, 0193, 0194, 0195, 0196, 0197, 0198, 0199, 0200, 0201, 0202, 0203, 0204, 0205,	SP0003, SP0004, SP0031, SP0032, SP0124
欧洲及其它	ES350	GSV	全部年款	巡航控制	√	√	√	√		
欧洲及其它	ES350	GSV	全部年款	电控发动机支座(机脚胶控制)	√	√	√		0432	

欧洲及其它	ES350	GSV	全部年款	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统	√	√	√	√	0026, 0376, 0377, 0379, 0380, 0382, 0383, 0471, 0821, 0822, 0825, 0826, 0827, 0828, 0829, 0830, 0831, 0832, 0833, 0834, 0835, 0836, 0837, 0838, 0839, 0840, 0841, 0842, 0843, 0844, 0845, 0846, 0847, 0848, 0849, 0850, 0851, 0852, 0853, 0854, 0855, 0856, 0857, 0858, 0859, 0860, 0861, 0862, 0863, 0864, 0865, 0866, 0867, 0868, 0869, 0870, 0871, 0872, 0873, 0874, 0875, 0876, 0877, 0878, 0879, 0880, 0881, 0882, 0883, 0884, 0885, 0886, 0887, 0888, 0889, 0890, 0891, 0892, 0893, 0894, 0895, 0896, 0897, 0898, 0899, 0900, 0901, 0902, 0903, 0904, 0905, 0906, 0907, 0908, 0909, 0910, 0911	SP0001, SP0003, SP0021, SP0022, SP0023, SP0024, SP0096, SP0117
欧洲及其它	ES350	GSV	全部年款	空调	√	√	√	√	0556, 0557, 0558, 0559, 0560, 0561, 0562, 0563, 0564, 0565, 0566, 0567, 0568, 0569, 0570, 0571, 0572, 0573, 0574, 0575, 0576, 0577, 0578, 0579, 0580, 0581, 0582, 0583, 0584, 0585, 0586, 0587, 0588, 0589, 0590, 0591, 0592, 0593, 0594, 0595, 0596, 0597, 0598, 0599, 0600, 0601, 0602, 0603, 0604, 0605, 0606, 0607, 0608, 0609, 0610, 0611, 0612, 0613, 0614, 0615	SP0016, SP0017, SP0052, SP0090, SP0091, SP0092, SP0093, SP0094
欧洲及其它	ES350	GSV	全部年款	安全气囊	√	√	√	√		SP0001

欧洲及其它	ES350	GSV	全部年款	主车身	√	√	√	√	0005, 0282, 0300, 0301, 0317, 0319, 0333, 0335, 0337, 0339, 0426, 0427, 0429, 0433, 0434, 0435, 0436, 0490, 0496, 0497, 0498, 0499, 0500, 0501, 0502, 0783, 0784, 0785, 0786, 0787, 0788, 0789, 0790, 0791, 0792, 0793, 0794, 0795, 0796, 0797, 0798, 0799, 0800, 0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810, 0811, 0812, 0813, 0814, 0815, 0816, 0817, 0818	SP0005, SP0018, SP0019, SP0020
欧洲及其它	ES350	GSV	全部年款	网关	√	√		√		SP0005
欧洲及其它	ES350	GSV	全部年款	驾驶员门车窗控制	√	√	√		0528	SP0003
欧洲及其它	ES350	GSV	全部年款	前乘员门车窗控制	√	√	√		0528	SP0003
欧洲及其它	ES350	GSV	全部年款	左后门车窗控制	√	√	√		0528	SP0003
欧洲及其它	ES350	GSV	全部年款	右后门车窗控制	√	√	√		0528	SP0003
欧洲及其它	ES350	GSV	全部年款	驾驶员座椅控制单元	√	√	√	√	0026, 0421, 0422, 0423, 0424, 0513, 0514, 0515, 0516, 0517, 0518, 0519	
欧洲及其它	ES350	GSV	全部年款	前乘员座椅控制单元	√	√	√	√	0026, 0421, 0422, 0423, 0424, 0425, 0513, 0514, 0515, 0516, 0517, 0519	
欧洲及其它	ES350	GSV	全部年款	主开关	√	√	√			
欧洲及其它	ES350	GSV	全部年款	滑动天窗	√	√	√		0529	

欧洲及其它	ES350	GSV	全部年款	电动调节转向柱	√	√	√	√	0472, 0473	
欧洲及其它	ES350	GSV	全部年款	组合仪表	√	√	√	√	0398, 0616, 0617, 0618, 0619, 0620, 0621, 0622, 0623, 0624, 0625, 0626, 0627, 0628, 0629, 0630, 0631, 0632, 0633, 0634, 0635, 0636, 0637, 0638, 0639, 0640, 0641, 0642, 0643, 0644, 0645, 0646, 0647, 0648, 0649, 0650, 0651, 0652, 0653, 0654, 0655, 0656, 0657, 0658, 0659, 0660, 0661, 0662, 0663, 0664, 0665, 0666, 0667, 0668, 0669, 0670, 0671, 0672, 0673, 0674, 0675, 0676, 0677, 0678, 0679, 0680, 0681, 0682, 0683, 0684, 0685, 0686, 0687, 0688, 0689, 0690, 0691, 0692, 0693, 0694, 0695, 0696, 0697, 0698, 0699, 0700, 0701, 0702, 0703, 0704, 0705, 0706, 0707, 0708, 0709, 0710, 0711, 0712, 0713, 0714, 0715, 0716,	SP0095
欧洲及其它	ES350	GSV	全部年款	电动后视镜	√	√	√		0278, 0280, 0281, 0282, 0283, 0317, 0426, 0427, 0428, 0429, 0433, 0434, 0435, 0436, 0437	
欧洲及其它	ES350	GSV	全部年款	间隙声纳雷达	√	√	√	√	0023, 0024, 0025, 0026	SP0006, SP0087, SP0088
欧洲及其它	ES350	GSV	全部年款	弯道辅助照明 (AFS)	√	√	√	√	0007, 0008, 0009, 0474, 0475, 0476, 0477, 0478, 0479, 0480, 0481, 0482, 0483, 0484, 0485, 0486, 0487, 0488, 0489, 0490, 0491, 0492, 0493	SP0008, SP0089

欧洲及其它	ES350	GSV	全部年款	智能进入和启动	√	√	√	√	0329, 0333, 0496, 0498, 0501, 0502, 0530, 0531, 0532, 0533, 0534, 0535, 0536, 0537, 0538, 0539, 0540, 0541, 0542, 0543, 0544, 0545, 0546, 0547, 0548, 0549, 0550, 0551, 0552, 0553	SP0005, SP0011, SP0012, SP0013, SP0014, SP0015, SP0018
欧洲及其它	ES350	GSV	全部年款	雷达巡航	√	√	√	√		SP0041, SP0042, SP0062
欧洲及其它	ES350	GSV	全部年款	预碰撞安全系统	√	√	√	√	0347, 0348, 0349, 0350	
欧洲及其它	ES350	GSV	全部年款	胎压监测	√	√	√			SP0001, SP0002, SP0084, SP0085, SP0086
欧洲及其它	ES350	GSV	全部年款	座椅乘员检测	√	√	√			SP0034, SP0035, SP0036
欧洲及其它	ES350	GSV	全部年款	车载通信服务系统	√	√	√	√		SP0060, SP0061, SP0130, SP0131, SP0132, SP0133
欧洲及其它	ES350	GSV	全部年款	电子动力方向机	√	√	√	√		SP0001, SP0004, SP0009, SP0010
欧洲及其它	ES350	GSV	全部年款	车道偏离警报	√	√	√	√	0823, 0824	SP0105, SP0107
欧洲及其它	ES350	GSV	全部年款	后门	√	√	√	√	0520, 0521, 0522, 0523, 0524, 0525, 0526	
欧洲及其它	ES350	GSV	全部年款	左侧后视镜	√	√	√	√	0275, 0276, 0277, 0278, 0279, 0280, 0281, 0282, 0283, 0284	
欧洲及其它	ES350	GSV	全部年款	右侧后视镜	√	√	√	√	0275, 0276, 0277, 0278, 0279, 0280, 0281, 0282, 0283, 0284	
欧洲及其它	ES350	GSV	全部年款	前大灯自动调平	√	√	√	√	0007, SP0008	
欧洲及其它	ES350	GSV	全部年款	电源控制	√	√	√	√	0299, 0300, 0301, 0302, 0303, 0304, 0305	SP0046
欧洲及其它	ES350	GSV	全部年款	远程发动机启动	√	√	√	√		SP0047, SP0048, SP0049

欧洲及其它	ES350	GSV	全部年款	启动机启动控制	√	√	√	√	0256, 0257	
欧洲及其它	ES350	GSV	全部年款	导航系统	√	√	√	√		SP0050, SP0051, SP0080, SP0081, SP0082, SP0083, SP0140
欧洲及其它	ES350	GSV	全部年款	盲区监视系统(右侧单元)	√	√	√	√		SP0097, SP0098, SP0099, SP0100
欧洲及其它	ES350	GSV	全部年款	盲区监视系统(左侧单元)	√	√	√	√		SP0101, SP0102, SP0103, SP0104
欧洲及其它	ES350	GSV	全部年款	预碰撞安全系统2	√	√	√	√	0016, 0017, 0018, 0020, 0021, 0022, 0298	SP0005, SP0038, SP0039, SP0045, SP0075, SP0076, SP0077, SP0078, SP0079
欧洲及其它	ES350	GSV	全部年款	附件控制网关	√	√	√	√		SP0005
欧洲及其它	ES350	GSV	全部年款	智能驻车辅助/驻车辅助监视器	√	√	√	√		
欧洲及其它	ES350	GSV	全部年款	前识别摄像机	√	√	√	√	0052	SP0079, SP0105, SP0106, SP0107
欧洲及其它	ES350	GSV	全部年款	车道保持辅助(LKA)/车道偏离警报(LDA)	√	√	√	√	0823, 0824	

欧洲及其它	ES350	GSV	全部年款	车道保持辅助/车道偏离警报(副)			√			
欧洲及其它	ES350	GSV	全部年款	中央网关	√	√	√	√		SP0005
欧洲及其它	ES350	GSV	全部年款	雷达巡航1	√	√	√	√		
欧洲及其它	ES350	GSV	全部年款	雷达巡航2	√	√	√	√	0017, 0018	SP0041, SP0042, SP0079
欧洲及其它	ES350	GSZ10	全部年款	发动机	√	√	√	√	0071, 0080, 0081, 0110, 0111, 0114, 0137, 0149, 0155, 0158, 0168, 0180, 0182, 0185, 0187, 0188, 0190, 0191, 0192, 0193, 0194, 0195, 0204, 0206, 0211, 0236, 0237, 0249, 0250, 0254, 0258, 0262, 1194, 1195, 1196, 1197, 1198, 1199, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1215, 1216, 1217, 1218, 1219, 1220, 1221, 1222, 1223, 1224, 1225, 1226, 1227, 1228, 1229, 1230, 1231, 1232	

欧洲及其它	ES350	GSZ10	全部年款	变速箱	√	√	√	√	0071, 0080, 0081, 0110, 0111, 0114, 0137, 0149, 0168, 0180, 0182, 0185, 0187, 0188, 0190, 0191, 0192, 0193, 0194, 0195, 0204, 0206, 0211, 0236, 0237, 0249, 0250, 0254, 0258, 0262, 1194, 1195, 1196, 1197, 1198, 1199, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1215, 1216, 1217, 1218, 1219, 1220, 1221, 1222, 1223, 1224, 1225, 1226, 1227, 1228, 1229, 1231	
欧洲及其它	ES350	GSZ10	全部年款	雷达巡航1	√	√	√	√		
欧洲及其它	ES350	GSZ10	全部年款	雷达巡航2	√	√	√		1504, 1505	
欧洲及其它	ES350	GSZ10	全部年款	空气悬架	√	√	√	√	0438, 0439, 0440, 0441, 0442, 0443, 0444, 0445, 0446, 0447, 0448, 0449, 0450, 0451, 0452, 0453, 0454, 0455, 0456, 0457, 0458, 0459, 0460, 0461, 0462, 0463, 0464, 0465, 0466, 0467, 0468, 0469, 0470, 0471	
欧洲及其它	ES350	GSZ10	全部年款	防抱死制动/电子驻车	√	√	√		0471, 0830, 0839, 0887, 0911, 1498, 1499, 1500, 1501, 1502, 1503	
欧洲及其它	ES350	GSZ10	全部年款	胎压监测	√	√	√			
欧洲及其它	ES350	GSZ10	全部年款	电子动力方向机	√	√	√	√		
欧洲及其它	ES350	GSZ10	全部年款	前识别摄像机	√	√	√			
欧洲及其它	ES350	GSZ10	全部年款	车道控制	√	√	√		0824, 0989	

欧洲及其它	ES350	GSZ10	全部年款	全景监视	√	√	√	√		
欧洲及其它	ES350	GSZ10	全部年款	转向角度传感器	√	√	√			
欧洲及其它	ES350	GSZ10	全部年款	驻车辅助监视	√	√	√	√		
欧洲及其它	ES350	GSZ10	全部年款	空调	√	√	√	√	0556, 0557, 0558, 0559, 0560, 0561, 0562, 0563, 0564, 0565, 0566, 0567, 0568, 0569, 0570, 0571, 0572, 0573, 0574, 0575, 0576, 0577, 0578, 0579, 0580, 0581, 0582, 0583, 0584, 0585, 0586, 0587, 0588, 0589, 0590, 0591, 0592, 0593, 0594, 0595, 0596, 0597, 0598, 0599, 0600, 0601, 0602, 0603, 0604, 0605, 0606, 0607, 0608, 0609, 0610, 0611, 0612, 0613, 0614, 0615	
欧洲及其它	ES350	GSZ10	全部年款	安全气囊	√	√	√	√		
欧洲及其它	ES350	GSZ10	全部年款	预碰撞系统	√	√	√		1524, 1525, 1526	
欧洲及其它	ES350	GSZ10	全部年款	主车身	√	√	√	√	0005, 0282, 0300, 0301, 0317, 0319, 0333, 0335, 0337, 0339, 0426, 0427, 0429, 0433, 0434, 0435, 0436, 0490, 0496, 0497, 0498, 0499, 0500, 0501, 0502, 0783, 0784, 0785, 0786, 0787, 0788, 0789, 0790, 0791, 0792, 0793, 0794, 0795, 0796, 0797, 0798, 0799, 0800, 0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810, 0811, 0812, 0813, 0814, 0815, 0816, 0817, 0818	

欧洲及其它	ES350	GSZ10	全部年款	附件控制网关	√	√	√	√		
欧洲及其它	ES350	GSZ10	全部年款	中央网关	√	√	√	√		
欧洲及其它	ES350	GSZ10	全部年款	后门	√	√	√	√	0520, 0521, 0522, 0523, 0524, 0525, 0526	
欧洲及其它	ES350	GSZ10	全部年款	驾驶员门车窗控制	√	√	√		0528	
欧洲及其它	ES350	GSZ10	全部年款	前乘员门车窗控制	√	√	√		0528	
欧洲及其它	ES350	GSZ10	全部年款	左后门车窗控制	√	√	√		0528	
欧洲及其它	ES350	GSZ10	全部年款	右后门车窗控制	√	√	√		0528	
欧洲及其它	ES350	GSZ10	全部年款	驾驶员座椅控制单元	√	√	√	√	0026, 0421, 0422, 0423, 0424, 0513, 0514, 0515, 0516, 0517, 0518, 0519	
欧洲及其它	ES350	GSZ10	全部年款	前乘员座椅控制单元	√	√	√	√	0026, 0421, 0422, 0423, 0424, 0425, 0513, 0514, 0515, 0516, 0517, 0519	
欧洲及其它	ES350	GSZ10	全部年款	主开关	√	√	√			
欧洲及其它	ES350	GSZ10	全部年款	滑动天窗	√	√	√		0529	
欧洲及其它	ES350	GSZ10	全部年款	电动调节转向柱	√	√	√		1513, 1514	

欧洲及其它	ES350	GSZ10	全部年款	组合仪表	√	√	√	0274, 0398, 0475, 0488, 0620, 0624, 0626, 0627, 0638, 0648, 0650, 0651, 0652, 0656, 0657, 0659, 0660, 0670, 0671, 0675, 0676, 0684, 0686, 0690, 0693, 0701, 0702, 0704, 0710, 0723, 0724, 0728, 0729, 0730, 0731, 0732, 0734, 0735, 0736, 0737, 0752, 0753, 1233, 1234, 1235, 1236, 1237, 1238, 1239, 1240, 1241, 1242, 1243, 1244, 1245, 1246, 1247, 1248, 1249, 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1256, 1257, 1258, 1259, 1260, 1261, 1262, 1263, 1264, 1265, 1266, 1267, 1268, 1269, 1270, 1271, 1272, 1273, 1274, 1275, 1276, 1277, 1278, 1279, 1280, 1281, 1282, 1283, 1284, 1285, 1286, 1287, 1288, 1289, 1290, 1291, 1292,	
欧洲及其它	ES350	GSZ10	全部年款	抬头显示器	√	√	√	0049, 0050, 1506, 1507, 1508, 1509, 1510, 1511, 1512	
欧洲及其它	ES350	GSZ10	全部年款	路标侦测辅助	√	√	√		
欧洲及其它	ES350	GSZ10	全部年款	左侧后视镜	√	√	√	0275, 0276, 0277, 0278, 0279, 0280, 0281, 0282, 0283, 0284	
欧洲及其它	ES350	GSZ10	全部年款	右侧后视镜	√	√	√	0275, 0276, 0277, 0278, 0279, 0280, 0281, 0282, 0283, 0284	
欧洲及其它	ES350	GSZ10	全部年款	间隙声纳雷达	√	√	√	0023, 0024, 0025, 0026	
欧洲及其它	ES350	GSZ10	全部年款	雨水/湿度传感器单元	√	√	√		
欧洲及其它	ES350	GSZ10	全部年款	雨刮器	√	√	√	0031, 0032	

欧洲及其它	ES350	GSZ10	全部年款	弯道辅助照明 (AFS)	√	√	√	√	0007, 0008, 0009, 0474, 0475, 0476, 0477, 0478, 0479, 0480, 0481, 0482, 0483, 0484, 0485, 0486, 0487, 0488, 0489, 0490, 0491, 0492, 0493	
欧洲及其它	ES350	GSZ10	全部年款	弯道辅助照明右侧系统 (AFS)	√	√	√		0001, 0002, 0003, 0004, 0005, 0028	
欧洲及其它	ES350	GSZ10	全部年款	前大灯自动调平	√	√	√		0001, 0002, 0003, 0004, 0005, 0006, 0007, 0008, 0009, 0010, 0011, 0012, 0013, 0014, 0015	
欧洲及其它	ES350	GSZ10	全部年款	大灯自动调平控制 (右侧单元)	√	√	√		0001, 0002, 0003, 0004, 0005, 0006	
欧洲及其它	ES350	GSZ10	全部年款	前识别摄像机 (大灯控制)	√	√	√			
欧洲及其它	ES350	GSZ10	全部年款	智能进入和启动	√	√	√	√	0329, 0333, 0496, 0498, 0501, 0502, 0530, 0531, 0532, 0533, 0534, 0535, 0536, 0537, 0538, 0539, 0540, 0541, 0542, 0543, 0544, 0545, 0546, 0547, 0548, 0549, 0550, 0551, 0552, 0553	
欧洲及其它	ES350	GSZ10	全部年款	电源控制	√	√	√	√	0299, 0300, 0301, 0302, 0303, 0304, 0305	
欧洲及其它	ES350	GSZ10	全部年款	座椅乘员检测	√	√	√			
欧洲及其它	ES350	GSZ10	全部年款	远程发动机启动	√	√	√	√		

欧洲及其它	ES350	GSZ10	全部年款	启动机启动控制	√	√	√	√	0256, 0257	
欧洲及其它	ES350	GSZ10	全部年款	导航系统	√	√	√	√		
欧洲及其它	ES350	GSZ10	全部年款	前雷达传感器	√	√	√			
欧洲及其它	ES350	GSZ10	全部年款	盲区监视系统(右侧单元)	√	√	√	√		
欧洲及其它	ES350	GSZ10	全部年款	盲区监视系统(左侧单元)	√	√	√	√		
欧洲及其它	ES350	GSZ10	全部年款	主动噪声控制	√	√	√		1515, 1516, 1517, 1518, 1519	
欧洲及其它	ES350	GSZ10	全部年款	行人保护	√	√	√			
欧洲及其它	ES350	GSZ10	全部年款	车载通信服务系统	√	√	√	√	0036	
欧洲及其它	ES350	GSZ10	全部年款	巡航控制	√	√	√	√		

欧洲 及其它	GS F	URL1 0	全部 年款	发动 机	√	√	√	√	0071, 0079, 0080, 0081, 0082, 0083, 0084, 0085, 0086, 0087, 0088, 0089, 0090, 0091, 0092, 0093, 0094, 0095, 0096, 0097, 0098, 0099, 0100, 0101, 0102, 0103, 0104, 0105, 0106, 0107, 0108, 0109, 0110, 0111, 0112, 0113, 0114, 0115, 0116, 0117, 0118, 0119, 0120, 0121, 0122, 0123, 0124, 0125, 0126, 0127, 0128, 0129, 0130, 0131, 0132, 0133, 0134, 0135, 0136, 0137, 0138, 0139, 0140, 0141, 0142, 0143, 0144, 0145, 0146, 0147, 0148, 0149, 0150, 0151, 0152, 0153, 0154, 0155, 0156, 0157, 0158, 0159, 0160, 0161, 0162, 0163, 0164, 0165, 0166, 0167, 0168, 0169, 0170, 0171, 0172, 0173, 0174, 0175, 0176, 0177, 0178, 0179,	SP0004, SP0026, SP0028, SP0029, SP0030, SP0031, SP0032, SP0033, SP0043, SP0044, SP0068, SP0069, SP0070, SP0071, SP0072, SP0124
-----------	------	-----------	----------	---------	---	---	---	---	---	--

欧洲及其它	GS F	URL10	全部年款	自动变速箱系统	√	√	√	√	0071, 0079, 0080, 0081, 0082, 0083, 0084, 0085, 0086, 0087, 0088, 0089, 0096, 0097, 0100, 0101, 0102, 0103, 0104, 0105, 0106, 0107, 0108, 0109, 0110, 0111, 0112, 0113, 0115, 0116, 0117, 0118, 0119, 0120, 0121, 0122, 0123, 0124, 0125, 0126, 0127, 0128, 0129, 0130, 0131, 0132, 0133, 0134, 0135, 0136, 0137, 0138, 0139, 0140, 0141, 0149, 0159, 0161, 0162, 0163, 0164, 0165, 0166, 0167, 0168, 0169, 0170, 0171, 0172, 0173, 0174, 0175, 0176, 0177, 0178, 0179, 0180, 0181, 0182, 0183, 0184, 0185, 0186, 0187, 0188, 0189, 0190, 0191, 0192, 0193, 0194, 0195, 0196, 0197, 0198, 0199, 0200, 0201, 0202, 0203, 0204, 0205,	SP0003, SP0004, SP0031, SP0032, SP0068, SP0124
欧洲及其它	GS F	URL10	全部年款	巡航控制	√	√	√	√		
欧洲及其它	GS F	URL10	全部年款	空气悬架	√	√	√	√	0438, 0439, 0440, 0441, 0442, 0443, 0444, 0445, 0446, 0447, 0448, 0449, 0450, 0451, 0452, 0453, 0454, 0455, 0456, 0457, 0458, 0459, 0460, 0461, 0462, 0463, 0464, 0465, 0466, 0467, 0468, 0469, 0470, 0471	SP0001, SP0007

欧洲及其它	GS F	URL10	全部年款	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统	√	√	√	√	0026, 0376, 0377, 0379, 0380, 0382, 0383, 0471, 0821, 0822, 0825, 0826, 0827, 0828, 0829, 0830, 0831, 0832, 0833, 0834, 0835, 0836, 0837, 0838, 0839, 0840, 0841, 0842, 0843, 0844, 0845, 0846, 0847, 0848, 0849, 0850, 0851, 0852, 0853, 0854, 0855, 0856, 0857, 0858, 0859, 0860, 0861, 0862, 0863, 0864, 0865, 0866, 0867, 0868, 0869, 0870, 0871, 0872, 0873, 0874, 0875, 0876, 0877, 0878, 0879, 0880, 0881, 0882, 0883, 0884, 0885, 0886, 0887, 0888, 0889, 0890, 0891, 0892, 0893, 0894, 0895, 0896, 0897, 0898, 0899, 0900, 0901, 0902, 0903, 0904, 0905, 0906, 0907, 0908, 0909, 0910, 0911	SP0001, SP0003, SP0021, SP0022, SP0023, SP0024, SP0096, SP0117
欧洲及其它	GS F	URL10	全部年款	胎压监测	√	√	√			SP0001, SP0002, SP0084, SP0085, SP0086
欧洲及其它	GS F	URL10	全部年款	电子动力方向机	√	√	√	√		SP0001, SP0009, SP0010
欧洲及其它	GS F	URL10	全部年款	电动车制动	√	√	√	√	0376, 0377, 0378, 0379, 0380, 0381, 0382, 0383, 0384, 0385, 0386, 0387, 0388, 0389, 0390, 0391, 0392, 0393, 0394, 0395, 0396, 0397	SP0003, SP0004
欧洲及其它	GS F	URL10	全部年款	智能驻车辅助/驻车辅助监视器	√	√	√	√		
欧洲及其它	GS F	URL10	全部年款	前识别摄像机	√	√	√	√	0052	SP0079, SP0105, SP0106, SP0107

欧洲及其它	GS F	URL10	全部年款	车道保持辅助(LKA)/车道偏离警报(LDA)	√	√	√	√	0823, 0824	
欧洲及其它	GS F	URL10	全部年款	车道保持辅助/车道偏离警报(副)			√			
欧洲及其它	GS F	URL10	全部年款	动态扭矩矢量四驱系统(TVD)	√	√	√	√	0042, 0043	SP0004
欧洲及其它	GS F	URL10	全部年款	空调	√	√	√	√	0556, 0557, 0558, 0559, 0560, 0561, 0562, 0563, 0564, 0565, 0566, 0567, 0568, 0569, 0570, 0571, 0572, 0573, 0574, 0575, 0576, 0577, 0578, 0579, 0580, 0581, 0582, 0583, 0584, 0585, 0586, 0587, 0588, 0589, 0590, 0591, 0592, 0593, 0594, 0595, 0596, 0597, 0598, 0599, 0600, 0601, 0602, 0603, 0604, 0605, 0606, 0607, 0608, 0609, 0610, 0611, 0612, 0613, 0614, 0615	SP0016, SP0017, SP0052, SP0090, SP0091, SP0092, SP0093, SP0094
欧洲及其它	GS F	URL10	全部年款	安全气囊	√	√	√	√		SP0001
欧洲及其它	GS F	URL10	全部年款	预碰撞安全系统2	√	√	√	√	0016, 0017, 0018, 0020, 0021, 0022, 0298	SP0005, SP0038, SP0039, SP0045, SP0075, SP0076, SP0077, SP0078, SP0079

欧洲及其它	GS F	URL10	全部年款	主车身	√	√	√	√	0005, 0282, 0300, 0301, 0317, 0319, 0333, 0335, 0337, 0339, 0426, 0427, 0429, 0433, 0434, 0435, 0436, 0490, 0496, 0497, 0498, 0499, 0500, 0501, 0502, 0783, 0784, 0785, 0786, 0787, 0788, 0789, 0790, 0791, 0792, 0793, 0794, 0795, 0796, 0797, 0798, 0799, 0800, 0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810, 0811, 0812, 0813, 0814, 0815, 0816, 0817, 0818	SP0005, SP0018, SP0019, SP0020
欧洲及其它	GS F	URL10	全部年款	中央网关	√	√	√	√		SP0005
欧洲及其它	GS F	URL10	全部年款	后门	√	√	√	√	0520, 0521, 0522, 0523, 0524, 0525, 0526	
欧洲及其它	GS F	URL10	全部年款	驾驶员门车窗控制	√	√	√		0528	SP0003
欧洲及其它	GS F	URL10	全部年款	前乘员门车窗控制	√	√	√		0528	SP0003
欧洲及其它	GS F	URL10	全部年款	左后门车窗控制	√	√	√		0528	SP0003
欧洲及其它	GS F	URL10	全部年款	右后门车窗控制	√	√	√		0528	SP0003
欧洲及其它	GS F	URL10	全部年款	驾驶员座椅控制单元	√	√	√	√	0026, 0421, 0422, 0423, 0424, 0513, 0514, 0515, 0516, 0517, 0518, 0519	
欧洲及其它	GS F	URL10	全部年款	前乘员座椅控制单元	√	√	√	√	0026, 0421, 0422, 0423, 0424, 0425, 0513, 0514, 0515, 0516, 0517, 0519	
欧洲及其它	GS F	URL10	全部年款	主开关	√	√	√			

欧洲及其它	GS F	URL10	全部年款	滑动天窗	√	√	√		0529	
欧洲及其它	GS F	URL10	全部年款	电动调节转向柱	√	√	√	√	0472, 0473	
欧洲及其它	GS F	URL10	全部年款	组合仪表	√	√	√	√	0398, 0616, 0617, 0618, 0619, 0620, 0621, 0622, 0623, 0624, 0625, 0626, 0627, 0628, 0629, 0630, 0631, 0632, 0633, 0634, 0635, 0636, 0637, 0638, 0639, 0640, 0641, 0642, 0643, 0644, 0645, 0646, 0647, 0648, 0649, 0650, 0651, 0652, 0653, 0654, 0655, 0656, 0657, 0658, 0659, 0660, 0661, 0662, 0663, 0664, 0665, 0666, 0667, 0668, 0669, 0670, 0671, 0672, 0673, 0674, 0675, 0676, 0677, 0678, 0679, 0680, 0681, 0682, 0683, 0684, 0685, 0686, 0687, 0688, 0689, 0690, 0691, 0692, 0693, 0694, 0695, 0696, 0697, 0698, 0699, 0700, 0701, 0702, 0703, 0704, 0705, 0706, 0707, 0708, 0709, 0710, 0711, 0712, 0713, 0714, 0715, 0716,	SP0095
欧洲及其它	GS F	URL10	全部年款	抬头显示器	√	√	√	√	0047, 0048, 0049, 0050, 0051	
欧洲及其它	GS F	URL10	全部年款	路标侦测辅助	√	√	√	√	1183	
欧洲及其它	GS F	URL10	全部年款	间隙声纳雷达	√	√	√	√	0023, 0024, 0025, 0026	SP0006, SP0087
欧洲及其它	GS F	URL10	全部年款	弯道辅助照明 (AFS)	√	√	√	√	0007, 0008, 0009, 0474, 0475, 0476, 0477, 0478, 0479, 0480, 0481, 0482, 0483, 0484, 0485, 0486, 0487, 0488, 0489, 0490, 0491, 0492, 0493	SP0008, SP0089

欧洲及其它	GS F	URL10	全部年款	智能进入和启动	√	√	√	√	0329, 0333, 0496, 0498, 0501, 0502, 0530, 0531, 0532, 0533, 0534, 0535, 0536, 0537, 0538, 0539, 0540, 0541, 0542, 0543, 0544, 0545, 0546, 0547, 0548, 0549, 0550, 0551, 0552, 0553	SP0005, SP0011, SP0012, SP0013, SP0014, SP0015, SP0018
欧洲及其它	GS F	URL10	全部年款	电源控制	√	√	√	√	0299, 0300, 0301, 0302, 0303, 0304, 0305	SP0046
欧洲及其它	GS F	URL10	全部年款	座椅乘员检测	√	√	√			SP0034, SP0035, SP0036
欧洲及其它	GS F	URL10	全部年款	远程发动机启动	√	√	√	√		SP0047, SP0048, SP0049
欧洲及其它	GS F	URL10	全部年款	起动机启动控制	√	√	√	√	0256, 0257	
欧洲及其它	GS F	URL10	全部年款	导航系统	√	√	√	√		SP0050, SP0051, SP0080, SP0081, SP0082, SP0083, SP0140
欧洲及其它	GS F	URL10	全部年款	右前车门模块	√	√	√	√	0275, 0276, 0277, 0278, 0279, 0280, 0281, 0282, 0283, 0284	
欧洲及其它	GS F	URL10	全部年款	左前车门模块	√	√	√	√	0275, 0276, 0277, 0278, 0279, 0280, 0281, 0282, 0283, 0284	
欧洲及其它	GS F	URL10	全部年款	盲区监视系统(右侧单元)	√	√	√	√		SP0097, SP0098, SP0099, SP0100
欧洲及其它	GS F	URL10	全部年款	盲区监视系统(左侧单元)	√	√	√	√		SP0101, SP0102, SP0103, SP0104
欧洲及其它	GS F	URL10	全部年款	ASC	√	√	√	√	1182	
欧洲及其它	GS F	URL10	全部年款	车载通信服务系统	√	√	√	√		SP0130, SP0131, SP0132, SP0133

欧洲及其它	GS F	URL10	全部年款	雷达巡航	√	√	√	√	0017, 0018	SP0041, SP0042, SP0079
欧洲及其它	GS F	URL10	全部年款	前大灯自动调平	√	√	√		0001, 0002, 0003, 0004, 0005, 0006, 0007, 0008, 0009, 0010, 0011, 0012, 0013, 0014, 0015	SP0008, SP0089
欧洲及其它	GS200t	ARL10	全部年款	发动机	√	√	√	√	0071, 0080, 0081, 0110, 0111, 0114, 0137, 0149, 0155, 0158, 0168, 0180, 0182, 0185, 0187, 0188, 0190, 0191, 0192, 0193, 0194, 0195, 0204, 0206, 0211, 0236, 0237, 0249, 0250, 0254, 0258, 0262, 1194, 1195, 1196, 1197, 1198, 1199, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1215, 1216, 1217, 1218, 1219, 1220, 1221, 1222, 1223, 1224, 1225, 1226, 1227, 1228, 1229, 1230, 1231, 1232	SP0004, SP0026, SP0029, SP0032, SP0043, SP0069, SP0071, SP0124, SP0125
欧洲及其它	GS200t	ARL10	全部年款	变速箱	√	√	√	√	0071, 0080, 0081, 0110, 0111, 0114, 0137, 0149, 0168, 0180, 0182, 0185, 0187, 0188, 0190, 0191, 0192, 0193, 0194, 0195, 0204, 0206, 0211, 0236, 0237, 0249, 0250, 0254, 0258, 0262, 1194, 1195, 1196, 1197, 1198, 1199, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1215, 1216, 1217, 1218, 1219, 1220, 1221, 1222, 1223, 1224, 1225, 1226, 1227, 1228, 1229, 1231	
欧洲及其它	GS200t	ARL10	全部年款	自启停系统	√	√	√	√	0026, 0285, 0286, 0287, 0288, 0289, 0290, 0291, 0292, 0293, 0294, 0295, 0296, 0297	

欧洲及其它	GS200t	ARL10	全部年款	巡航控制	√	√	√	√		
欧洲及其它	GS200t	ARL10	全部年款	空气悬架	√	√	√	√	0438, 0439, 0440, 0441, 0442, 0443, 0444, 0445, 0446, 0447, 0448, 0449, 0450, 0451, 0452, 0453, 0454, 0455, 0456, 0457, 0458, 0459, 0460, 0461, 0462, 0463, 0464, 0465, 0466, 0467, 0468, 0469, 0470, 0471	SP0001, SP0007
欧洲及其它	GS200t	ARL10	全部年款	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统	√	√	√	√	0026, 0376, 0377, 0379, 0380, 0382, 0383, 0471, 0821, 0822, 0825, 0826, 0827, 0828, 0829, 0830, 0831, 0832, 0833, 0834, 0835, 0836, 0837, 0838, 0839, 0840, 0841, 0842, 0843, 0844, 0845, 0846, 0847, 0848, 0849, 0850, 0851, 0852, 0853, 0854, 0855, 0856, 0857, 0858, 0859, 0860, 0861, 0862, 0863, 0864, 0865, 0866, 0867, 0868, 0869, 0870, 0871, 0872, 0873, 0874, 0875, 0876, 0877, 0878, 0879, 0880, 0881, 0882, 0883, 0884, 0885, 0886, 0887, 0888, 0889, 0890, 0891, 0892, 0893, 0894, 0895, 0896, 0897, 0898, 0899, 0900, 0901, 0902, 0903, 0904, 0905, 0906, 0907, 0908, 0909, 0910, 0911	SP0001, SP0003, SP0021, SP0022, SP0023, SP0024, SP0117
欧洲及其它	GS200t	ARL10	全部年款	胎压监测	√	√	√			SP0001, SP0002
欧洲及其它	GS200t	ARL10	全部年款	电子动力方向盘	√	√	√	√		SP0001, SP0009, SP0010

欧洲及其它	GS200t	ARL10	全部年款	电动驻车制动	√	√	√	√	0376, 0377, 0378, 0379, 0380, 0381, 0382, 0383, 0384, 0385, 0386, 0387, 0388, 0389, 0390, 0391, 0392, 0393, 0394, 0395, 0396, 0397	SP0003, SP0004
欧洲及其它	GS200t	ARL10	全部年款	智能驻车辅助/驻车辅助监视器	√	√	√	√		
欧洲及其它	GS200t	ARL10	全部年款	前识别摄像机	√	√	√	√	0052	SP0105, SP0107
欧洲及其它	GS200t	ARL10	全部年款	车道保持辅助(LKA)/车道偏离警报(LDA)	√	√	√	√	0823, 0824	
欧洲及其它	GS200t	ARL10	全部年款	车道保持辅助/车道偏离警报(副)			√			
欧洲及其它	GS200t	ARL10	全部年款	空调	√	√	√	√	0556, 0557, 0558, 0559, 0560, 0561, 0562, 0563, 0564, 0565, 0566, 0567, 0568, 0569, 0570, 0571, 0572, 0573, 0574, 0575, 0576, 0577, 0578, 0579, 0580, 0581, 0582, 0583, 0584, 0585, 0586, 0587, 0588, 0589, 0590, 0591, 0592, 0593, 0594, 0595, 0596, 0597, 0598, 0599, 0600, 0601, 0602, 0603, 0604, 0605, 0606, 0607, 0608, 0609, 0610, 0611, 0612, 0613, 0614, 0615	SP0016, SP0017

欧洲及其它	GS200t	ARL10	全部年款	安全气囊	√	√	√	√		SP0001
欧洲及其它	GS200t	ARL10	全部年款	预碰撞安全系统2	√	√	√	√	0016, 0017, 0018, 0020, 0021, 0022, 0298	SP0005, SP0038, SP0039, SP0045
欧洲及其它	GS200t	ARL10	全部年款	主车身	√	√	√	√	0005, 0282, 0300, 0301, 0317, 0319, 0333, 0335, 0337, 0339, 0426, 0427, 0429, 0433, 0434, 0435, 0436, 0490, 0496, 0497, 0498, 0499, 0500, 0501, 0502, 0783, 0784, 0785, 0786, 0787, 0788, 0789, 0790, 0791, 0792, 0793, 0794, 0795, 0796, 0797, 0798, 0799, 0800, 0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810, 0811, 0812, 0813, 0814, 0815, 0816, 0817, 0818	SP0005, SP0018, SP0019, SP0020
欧洲及其它	GS200t	ARL10	全部年款	中央网关	√	√	√	√		
欧洲及其它	GS200t	ARL10	全部年款	后门	√	√	√	√	0520, 0521, 0522, 0523, 0524, 0525, 0526	
欧洲及其它	GS200t	ARL10	全部年款	驾驶员门车窗控制	√	√	√		0528	SP0003
欧洲及其它	GS200t	ARL10	全部年款	前乘员门车窗控制	√	√	√		0528	SP0003
欧洲及其它	GS200t	ARL10	全部年款	左后门车窗控制	√	√	√		0528	SP0003
欧洲及其它	GS200t	ARL10	全部年款	右后门车窗控制	√	√	√		0528	SP0003
欧洲及其它	GS200t	ARL10	全部年款	驾驶员座椅控制单元	√	√	√	√	0026, 0421, 0422, 0423, 0424, 0513, 0514, 0515, 0516, 0517, 0518, 0519	

欧洲及其它	GS200t	ARL10	全部年款	前乘员座椅控制单元	√	√	√	√	0026, 0421, 0422, 0423, 0424, 0425, 0513, 0514, 0515, 0516, 0517, 0519	
欧洲及其它	GS200t	ARL10	全部年款	主开关	√	√	√			
欧洲及其它	GS200t	ARL10	全部年款	滑动天窗	√	√	√		0529	
欧洲及其它	GS200t	ARL10	全部年款	电动调节转向柱	√	√	√	√	0472, 0473	
欧洲及其它	GS200t	ARL10	全部年款	组合仪表	√	√	√	√	0398, 0616, 0617, 0618, 0619, 0620, 0621, 0622, 0623, 0624, 0625, 0626, 0627, 0628, 0629, 0630, 0631, 0632, 0633, 0634, 0635, 0636, 0637, 0638, 0639, 0640, 0641, 0642, 0643, 0644, 0645, 0646, 0647, 0648, 0649, 0650, 0651, 0652, 0653, 0654, 0655, 0656, 0657, 0658, 0659, 0660, 0661, 0662, 0663, 0664, 0665, 0666, 0667, 0668, 0669, 0670, 0671, 0672, 0673, 0674, 0675, 0676, 0677, 0678, 0679, 0680, 0681, 0682, 0683, 0684, 0685, 0686, 0687, 0688, 0689, 0690, 0691, 0692, 0693, 0694, 0695, 0696, 0697, 0698, 0699, 0700, 0701, 0702, 0703, 0704, 0705, 0706, 0707, 0708, 0709, 0710, 0711, 0712, 0713, 0714, 0715, 0716,	
欧洲及其它	GS200t	ARL10	全部年款	抬头显示器	√	√	√	√	0047, 0048, 0049, 0050, 0051	
欧洲及其它	GS200t	ARL10	全部年款	路标侦测辅助	√	√	√	√	1183	

欧洲及其它	GS200t	ARL10	全部年款	间隙声纳雷达	√	√	√	√	0023, 0024, 0025, 0026	SP0006
欧洲及其它	GS200t	ARL10	全部年款	弯道辅助照明 (AFS)	√	√	√	√	0007, SP0008	
欧洲及其它	GS200t	ARL10	全部年款	前大灯自动调平	√	√	√	√	0002, 0003, 0004, 0005, 0006, 0007, 0008, 0009, 0013, 0014, 0015	
欧洲及其它	GS200t	ARL10	全部年款	智能进入和启动	√	√	√	√	0329, 0333, 0496, 0498, 0501, 0502, 0530, 0531, 0532, 0533, 0534, 0535, 0536, 0537, 0538, 0539, 0540, 0541, 0542, 0543, 0544, 0545, 0546, 0547, 0548, 0549, 0550, 0551, 0552, 0553	SP0005, SP0011, SP0013, SP0014, SP0015, SP0018
欧洲及其它	GS200t	ARL10	全部年款	电源控制	√	√	√	√	0299, 0300, 0301, 0302, 0303, 0304, 0305	SP0046
欧洲及其它	GS200t	ARL10	全部年款	座椅乘员检测	√	√	√			SP0034, SP0035, SP0036
欧洲及其它	GS200t	ARL10	全部年款	远程发动机启动	√	√	√	√		SP0047, SP0048, SP0049
欧洲及其它	GS200t	ARL10	全部年款	起动机启动控制	√	√	√	√	0256, 0257	
欧洲及其它	GS200t	ARL10	全部年款	导航系统	√	√	√	√		SP0050, SP0051, SP0082, SP0083, SP0140
欧洲及其它	GS200t	ARL10	全部年款	右前车门模块	√	√	√	√	0275, 0276, 0277, 0278, 0279, 0280, 0281, 0282, 0283, 0284	
欧洲及其它	GS200t	ARL10	全部年款	左前车门模块	√	√	√	√	0275, 0276, 0277, 0278, 0279, 0280, 0281, 0282, 0283, 0284	
欧洲及其它	GS200t	ARL10	全部年款	盲区监视系统 (右侧单元)	√	√	√	√		SP0099, SP0100

欧洲及其它	GS200t	ARL10	全部年款	盲区监视系统(左侧单元)	√	√	√	√		
欧洲及其它	GS200t	ARL10	全部年款	车载通信服务系统	√	√	√	√	0036	
欧洲及其它	GS200t	ARL10	全部年款	雷达巡航2	√	√	√	√	0017, 0018	
欧洲及其它	GS250	GRL	全部年款	发动机和自动变速箱系统	√	√	√	√	0071, 0079, 0080, 0081, 0082, 0083, 0084, 0085, 0086, 0087, 0088, 0089, 0090, 0091, 0092, 0093, 0094, 0095, 0096, 0097, 0098, 0099, 0100, 0101, 0102, 0103, 0104, 0105, 0106, 0107, 0108, 0109, 0110, 0111, 0112, 0113, 0114, 0115, 0116, 0117, 0118, 0119, 0120, 0121, 0122, 0123, 0124, 0125, 0126, 0127, 0128, 0129, 0130, 0131, 0132, 0133, 0134, 0135, 0136, 0137, 0138, 0139, 0140, 0141, 0142, 0143, 0144, 0145, 0146, 0147, 0148, 0149, 0150, 0151, 0152, 0153, 0154, 0155, 0156, 0157, 0158, 0159, 0160, 0161, 0162, 0163, 0164, 0165, 0166, 0167, 0168, 0169, 0170, 0171, 0172, 0173, 0174, 0175, 0176, 0177, 0178, 0179,	SP0003, SP0004, SP0026, SP0027, SP0028, SP0029, SP0030, SP0031, SP0032, SP0033, SP0043, SP0067, SP0068, SP0069, SP0070, SP0071, SP0072, SP0124
欧洲及其它	GS250	GRL	全部年款	巡航控制	√	√	√	√		

欧洲及其它	GS250	GRL	全部年款	空气悬架	√	√	√	√	0438, 0439, 0440, 0441, 0442, 0443, 0444, 0445, 0446, 0447, 0448, 0449, 0450, 0451, 0452, 0453, 0454, 0455, 0456, 0457, 0458, 0459, 0460, 0461, 0462, 0463, 0464, 0465, 0466, 0467, 0468, 0469, 0470, 0471	SP0001, SP0007
欧洲及其它	GS250	GRL	全部年款	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统	√	√	√	√	0026, 0376, 0377, 0379, 0380, 0382, 0383, 0471, 0821, 0822, 0825, 0826, 0827, 0828, 0829, 0830, 0831, 0832, 0833, 0834, 0835, 0836, 0837, 0838, 0839, 0840, 0841, 0842, 0843, 0844, 0845, 0846, 0847, 0848, 0849, 0850, 0851, 0852, 0853, 0854, 0855, 0856, 0857, 0858, 0859, 0860, 0861, 0862, 0863, 0864, 0865, 0866, 0867, 0868, 0869, 0870, 0871, 0872, 0873, 0874, 0875, 0876, 0877, 0878, 0879, 0880, 0881, 0882, 0883, 0884, 0885, 0886, 0887, 0888, 0889, 0890, 0891, 0892, 0893, 0894, 0895, 0896, 0897, 0898, 0899, 0900, 0901, 0902, 0903, 0904, 0905, 0906, 0907, 0908, 0909, 0910, 0911	SP0001, SP0003, SP0021, SP0022, SP0023, SP0024, SP0096, SP0117
欧洲及其它	GS250	GRL	全部年款	胎压监测	√	√	√			SP0001, SP0002, SP0084, SP0085, SP0086
欧洲及其它	GS250	GRL	全部年款	电子动力方向机	√	√	√	√		SP0001, SP0009, SP0010
欧洲及其它	GS250	GRL	全部年款	电动驻车制动	√	√	√	√	0376, 0377, 0378, 0379, 0380, 0381, 0382, 0383, 0384, 0385, 0386, 0387, 0388, 0389, 0390, 0391, 0392, 0393, 0394, 0395, 0396, 0397	SP0003, SP0004

欧洲及其它	GS250	GRL	全部年款	空调	√	√	√	√	0556, 0557, 0558, 0559, 0560, 0561, 0562, 0563, 0564, 0565, 0566, 0567, 0568, 0569, 0570, 0571, 0572, 0573, 0574, 0575, 0576, 0577, 0578, 0579, 0580, 0581, 0582, 0583, 0584, 0585, 0586, 0587, 0588, 0589, 0590, 0591, 0592, 0593, 0594, 0595, 0596, 0597, 0598, 0599, 0600, 0601, 0602, 0603, 0604, 0605, 0606, 0607, 0608, 0609, 0610, 0611, 0612, 0613, 0614, 0615	SP0016, SP0017, SP0052, SP0090, SP0091, SP0092, SP0093, SP0094
欧洲及其它	GS250	GRL	全部年款	安全气囊	√	√	√	√		SP0001
欧洲及其它	GS250	GRL	全部年款	预碰撞安全系统	√	√	√	√	0347, 0348, 0349, 0350	
欧洲及其它	GS250	GRL	全部年款	主车身	√	√	√	√	0005, 0282, 0300, 0301, 0317, 0319, 0333, 0335, 0337, 0339, 0426, 0427, 0429, 0433, 0434, 0435, 0436, 0490, 0496, 0497, 0498, 0499, 0500, 0501, 0502, 0783, 0784, 0785, 0786, 0787, 0788, 0789, 0790, 0791, 0792, 0793, 0794, 0795, 0796, 0797, 0798, 0799, 0800, 0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810, 0811, 0812, 0813, 0814, 0815, 0816, 0817, 0818	SP0005, SP0018, SP0019, SP0020
欧洲及其它	GS250	GRL	全部年款	局域网网关控制器(CAN)	√	√	√	√		
欧洲及其它	GS250	GRL	全部年款	后门	√	√	√	√	0520, 0521, 0522, 0523, 0524, 0525, 0526	

欧洲及其它	GS250	GRL	全部年款	驾驶员门车窗控制	√	√	√		0528	SP0003
欧洲及其它	GS250	GRL	全部年款	前乘员门车窗控制	√	√	√		0528	SP0003
欧洲及其它	GS250	GRL	全部年款	左后门车窗控制	√	√	√		0528	SP0003
欧洲及其它	GS250	GRL	全部年款	右后门车窗控制	√	√	√		0528	SP0003
欧洲及其它	GS250	GRL	全部年款	驾驶员座椅控制单元	√	√	√	√	0026, 0421, 0422, 0423, 0424, 0513, 0514, 0515, 0516, 0517, 0518, 0519	
欧洲及其它	GS250	GRL	全部年款	前乘员座椅控制单元	√	√	√	√	0026, 0421, 0422, 0423, 0424, 0425, 0513, 0514, 0515, 0516, 0517, 0519	
欧洲及其它	GS250	GRL	全部年款	主开关	√	√	√			
欧洲及其它	GS250	GRL	全部年款	滑动天窗	√	√	√		0529	
欧洲及其它	GS250	GRL	全部年款	电动调节转向柱	√	√	√	√	0472, 0473	

欧洲及其它	GS250	GRL	全部年款	组合仪表	√	√	√	√	0398, 0616, 0617, 0618, 0619, 0620, 0621, 0622, 0623, 0624, 0625, 0626, 0627, 0628, 0629, 0630, 0631, 0632, 0633, 0634, 0635, 0636, 0637, 0638, 0639, 0640, 0641, 0642, 0643, 0644, 0645, 0646, 0647, 0648, 0649, 0650, 0651, 0652, 0653, 0654, 0655, 0656, 0657, 0658, 0659, 0660, 0661, 0662, 0663, 0664, 0665, 0666, 0667, 0668, 0669, 0670, 0671, 0672, 0673, 0674, 0675, 0676, 0677, 0678, 0679, 0680, 0681, 0682, 0683, 0684, 0685, 0686, 0687, 0688, 0689, 0690, 0691, 0692, 0693, 0694, 0695, 0696, 0697, 0698, 0699, 0700, 0701, 0702, 0703, 0704, 0705, 0706, 0707, 0708, 0709, 0710, 0711, 0712, 0713, 0714, 0715, 0716,	SP0095
欧洲及其它	GS250	GRL	全部年款	间隙声纳雷达	√	√	√	√	0023, 0024, 0025, 0026	SP0006, SP0087, SP0088
欧洲及其它	GS250	GRL	全部年款	弯道辅助照明 (AFS)	√	√	√	√	0007, 0008, 0009, 0474, 0475, 0476, 0477, 0478, 0479, 0480, 0481, 0482, 0483, 0484, 0485, 0486, 0487, 0488, 0489, 0490, 0491, 0492, 0493	SP0008, SP0089
欧洲及其它	GS250	GRL	全部年款	智能进入和启动	√	√	√	√	0329, 0333, 0496, 0498, 0501, 0502, 0530, 0531, 0532, 0533, 0534, 0535, 0536, 0537, 0538, 0539, 0540, 0541, 0542, 0543, 0544, 0545, 0546, 0547, 0548, 0549, 0550, 0551, 0552, 0553	SP0005, SP0011, SP0012, SP0013, SP0014, SP0015, SP0018
欧洲及其它	GS250	GRL	全部年款	电源控制	√	√	√	√	0299, 0300, 0301, 0302, 0303, 0304, 0305	SP0046

欧洲及其它	GS250	GRL	全部年款	座椅乘员检测	√	√	√			SP0034, SP0035, SP0036
欧洲及其它	GS250	GRL	全部年款	夜视	√	√	√	√	0271, 0272, 0273, 0274	SP0073, SP0074
欧洲及其它	GS250	GRL	全部年款	远程发动机启动	√	√	√	√		SP0047, SP0048, SP0049
欧洲及其它	GS250	GRL	全部年款	起动机启动控制	√	√	√	√	0256, 0257	
欧洲及其它	GS250	GRL	全部年款	导航系统	√	√	√	√		SP0050, SP0051, SP0080, SP0081, SP0082, SP0083, SP0140
欧洲及其它	GS250	GRL	全部年款	右前车门模块	√	√	√	√	0275, 0276, 0277, 0278, 0279, 0280, 0281, 0282, 0283, 0284	
欧洲及其它	GS250	GRL	全部年款	左前车门模块	√	√	√	√	0275, 0276, 0277, 0278, 0279, 0280, 0281, 0282, 0283, 0284	
欧洲及其它	GS250	GRL	全部年款	盲区监视系统(右侧单元)	√	√	√	√		SP0097, SP0098, SP0099, SP0100
欧洲及其它	GS250	GRL	全部年款	盲区监视系统(左侧单元)	√	√	√	√		SP0101, SP0102, SP0103, SP0104
欧洲及其它	GS250	GRL	全部年款	雷达巡航2	√	√	√	√	0017, 0018	SP0041, SP0042, SP0079
欧洲及其它	GS250	GRL	全部年款	车道保持辅助	√	√	√	√		SP0038, SP0039
欧洲及其它	GS250	GRL	全部年款	预碰撞安全系统2	√	√	√	√	0016, 0017, 0018, 0020, 0021, 0022, 0298	SP0005, SP0038, SP0039, SP0045, SP0075, SP0076, SP0077, SP0078, SP0079

欧洲及其它	GS300	ARL10	全部年款	发动机	√	√	√	√	0071, 0080, 0081, 0110, 0111, 0114, 0137, 0149, 0155, 0158, 0168, 0180, 0182, 0185, 0187, 0188, 0190, 0191, 0192, 0193, 0194, 0195, 0204, 0206, 0211, 0236, 0237, 0249, 0250, 0254, 0258, 0262, 1194, 1195, 1196, 1197, 1198, 1199, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1215, 1216, 1217, 1218, 1219, 1220, 1221, 1222, 1223, 1224, 1225, 1226, 1227, 1228, 1229, 1230, 1231, 1232	SP0004, SP0026, SP0029, SP0032, SP0043, SP0069, SP0071, SP0118, SP0119, SP0120, SP0121, SP0122, SP0123, SP0124, SP0125
欧洲及其它	GS300	ARL10	全部年款	变速箱	√	√	√	√	0071, 0080, 0081, 0110, 0111, 0114, 0137, 0149, 0168, 0180, 0182, 0185, 0187, 0188, 0190, 0191, 0192, 0193, 0194, 0195, 0204, 0206, 0211, 0236, 0237, 0249, 0250, 0254, 0258, 0262, 1194, 1195, 1196, 1197, 1198, 1199, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1215, 1216, 1217, 1218, 1219, 1220, 1221, 1222, 1223, 1224, 1225, 1226, 1227, 1228, 1229, 1230, 1231, 1232	SP0004, SP0029, SP0032, SP0124
欧洲及其它	GS300	ARL10	全部年款	自启停系统	√	√	√	√	0026, 0285, 0286, 0287, 0288, 0289, 0290, 0291, 0292, 0293, 0294, 0295, 0296, 0297	SP0004, SP0030, SP0035, SP0108, SP0109, SP0110, SP0111, SP0112, SP0113
欧洲及其它	GS300	ARL10	全部年款	巡航控制	√	√	√	√		

欧洲及其它	GS300	ARL10	全部年款	空气悬架	√	√	√	√	0438, 0439, 0440, 0441, 0442, 0443, 0444, 0445, 0446, 0447, 0448, 0449, 0450, 0451, 0452, 0453, 0454, 0455, 0456, 0457, 0458, 0459, 0460, 0461, 0462, 0463, 0464, 0465, 0466, 0467, 0468, 0469, 0470, 0471	SP0001, SP0007
欧洲及其它	GS300	ARL10	全部年款	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统	√	√	√	√	0026, 0376, 0377, 0379, 0380, 0382, 0383, 0471, 0821, 0822, 0825, 0826, 0827, 0828, 0829, 0830, 0831, 0832, 0833, 0834, 0835, 0836, 0837, 0838, 0839, 0840, 0841, 0842, 0843, 0844, 0845, 0846, 0847, 0848, 0849, 0850, 0851, 0852, 0853, 0854, 0855, 0856, 0857, 0858, 0859, 0860, 0861, 0862, 0863, 0864, 0865, 0866, 0867, 0868, 0869, 0870, 0871, 0872, 0873, 0874, 0875, 0876, 0877, 0878, 0879, 0880, 0881, 0882, 0883, 0884, 0885, 0886, 0887, 0888, 0889, 0890, 0891, 0892, 0893, 0894, 0895, 0896, 0897, 0898, 0899, 0900, 0901, 0902, 0903, 0904, 0905, 0906, 0907, 0908, 0909, 0910, 0911	SP0001, SP0003, SP0021, SP0022, SP0023, SP0024, SP0096
欧洲及其它	GS300	ARL10	全部年款	胎压监测	√	√	√			SP0001, SP0002, SP0084, SP0085, SP0086
欧洲及其它	GS300	ARL10	全部年款	电子动力方向机	√	√	√	√		SP0001, SP0009, SP0010
欧洲及其它	GS300	ARL10	全部年款	电动驻车制动	√	√	√	√	0376, 0377, 0378, 0379, 0380, 0381, 0382, 0383, 0384, 0385, 0386, 0387, 0388, 0389, 0390, 0391, 0392, 0393, 0394, 0395, 0396, 0397	SP0003, SP0004

欧洲及其它	GS300	ARL10	全部年款	智能驻车辅助/驻车辅助监视器	√	√	√	√		
欧洲及其它	GS300	ARL10	全部年款	前识别摄像机	√	√	√	√	0052	SP0079, SP0105, SP0106, SP0107
欧洲及其它	GS300	ARL10	全部年款	车道保持辅助(LKA)/车道偏离警报(LDA)	√	√	√	√	0823, 0824	
欧洲及其它	GS300	ARL10	全部年款	车道保持辅助/车道偏离警报(副)			√			
欧洲及其它	GS300	ARL10	全部年款	空调	√	√	√	√	0556, 0557, 0558, 0559, 0560, 0561, 0562, 0563, 0564, 0565, 0566, 0567, 0568, 0569, 0570, 0571, 0572, 0573, 0574, 0575, 0576, 0577, 0578, 0579, 0580, 0581, 0582, 0583, 0584, 0585, 0586, 0587, 0588, 0589, 0590, 0591, 0592, 0593, 0594, 0595, 0596, 0597, 0598, 0599, 0600, 0601, 0602, 0603, 0604, 0605, 0606, 0607, 0608, 0609, 0610, 0611, 0612, 0613, 0614, 0615	SP0016, SP0052, SP0090, SP0091, SP0092, SP0093, SP0094
欧洲及其它	GS300	ARL10	全部年款	安全气囊	√	√	√	√		SP0001
欧洲及其它	GS300	ARL10	全部年款	预碰撞安全系统2	√	√	√	√	0016, 0017, 0018, 0020, 0021, 0022, 0298	SP0005, SP0038, SP0039, SP0045, SP0075, SP0076, SP0077, SP0078, SP0079

欧洲及其它	GS300	ARL10	全部年款	主车身	√	√	√	√	0005, 0282, 0300, 0301, 0317, 0319, 0333, 0335, 0337, 0339, 0426, 0427, 0429, 0433, 0434, 0435, 0436, 0490, 0496, 0497, 0498, 0499, 0500, 0501, 0502, 0783, 0784, 0785, 0786, 0787, 0788, 0789, 0790, 0791, 0792, 0793, 0794, 0795, 0796, 0797, 0798, 0799, 0800, 0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810, 0811, 0812, 0813, 0814, 0815, 0816, 0817, 0818	SP0005, SP0018, SP0019, SP0020
欧洲及其它	GS300	ARL10	全部年款	中央网关	√	√	√	√		SP0005
欧洲及其它	GS300	ARL10	全部年款	后门	√	√	√	√	0520, 0521, 0522, 0523, 0524, 0525, 0526	
欧洲及其它	GS300	ARL10	全部年款	驾驶员门车窗控制	√	√	√		0528	
欧洲及其它	GS300	ARL10	全部年款	前乘员门车窗控制	√	√	√		0528	
欧洲及其它	GS300	ARL10	全部年款	左后门车窗控制	√	√	√		0528	
欧洲及其它	GS300	ARL10	全部年款	右后门车窗控制	√	√	√		0528	
欧洲及其它	GS300	ARL10	全部年款	驾驶员座椅控制单元	√	√	√	√	0026, 0421, 0422, 0423, 0424, 0513, 0514, 0515, 0516, 0517, 0518, 0519	
欧洲及其它	GS300	ARL10	全部年款	前乘员座椅控制单元	√	√	√	√	0026, 0421, 0422, 0423, 0424, 0425, 0513, 0514, 0515, 0516, 0517, 0519	
欧洲及其它	GS300	ARL10	全部年款	主开关	√	√	√			

欧洲及其它	GS300	ARL10	全部年款	滑动天窗	√	√	√		0529	
欧洲及其它	GS300	ARL10	全部年款	电动调节转向柱	√	√	√	√	0472, 0473	
欧洲及其它	GS300	ARL10	全部年款	组合仪表	√	√	√	√	0398, 0616, 0617, 0618, 0619, 0620, 0621, 0622, 0623, 0624, 0625, 0626, 0627, 0628, 0629, 0630, 0631, 0632, 0633, 0634, 0635, 0636, 0637, 0638, 0639, 0640, 0641, 0642, 0643, 0644, 0645, 0646, 0647, 0648, 0649, 0650, 0651, 0652, 0653, 0654, 0655, 0656, 0657, 0658, 0659, 0660, 0661, 0662, 0663, 0664, 0665, 0666, 0667, 0668, 0669, 0670, 0671, 0672, 0673, 0674, 0675, 0676, 0677, 0678, 0679, 0680, 0681, 0682, 0683, 0684, 0685, 0686, 0687, 0688, 0689, 0690, 0691, 0692, 0693, 0694, 0695, 0696, 0697, 0698, 0699, 0700, 0701, 0702, 0703, 0704, 0705, 0706, 0707, 0708, 0709, 0710, 0711, 0712, 0713, 0714, 0715, 0716,	SP0095
欧洲及其它	GS300	ARL10	全部年款	抬头显示器	√	√	√	√	0047, 0048, 0049, 0050, 0051	
欧洲及其它	GS300	ARL10	全部年款	路标侦测辅助	√	√	√	√	1183	
欧洲及其它	GS300	ARL10	全部年款	间隙声纳雷达	√	√	√	√	0023, 0024, 0025, 0026	SP0006, SP0087, SP0088
欧洲及其它	GS300	ARL10	全部年款	弯道辅助照明 (AFS)	√	√	√	√	0007, 0008, 0009, 0474, 0475, 0476, 0477, 0478, 0479, 0480, 0481, 0482, 0483, 0484, 0485, 0486, 0487, 0488, 0489, 0490, 0491, 0492, 0493	SP0008, SP0089

欧洲及其它	GS300	ARL10	全部年款	前大灯自动调平	√	√	√	√	0002, 0003, 0004, 0005, 0006, 0007, 0008, 0009, 0013, 0014, 0015	
欧洲及其它	GS300	ARL10	全部年款	智能进入和启动	√	√	√	√	0329, 0333, 0496, 0498, 0501, 0502, 0530, 0531, 0532, 0533, 0534, 0535, 0536, 0537, 0538, 0539, 0540, 0541, 0542, 0543, 0544, 0545, 0546, 0547, 0548, 0549, 0550, 0551, 0552, 0553	SP0005, SP0011, SP0012, SP0013, SP0014, SP0015, SP0018
欧洲及其它	GS300	ARL10	全部年款	电源控制	√	√	√	√	0299, 0300, 0301, 0302, 0303, 0304, 0305	SP0046
欧洲及其它	GS300	ARL10	全部年款	座椅乘员检测	√	√	√			SP0034, SP0035, SP0036
欧洲及其它	GS300	ARL10	全部年款	远程发动机启动	√	√	√	√		SP0047, SP0048, SP0049
欧洲及其它	GS300	ARL10	全部年款	起动机启动控制	√	√	√	√	0256, 0257	
欧洲及其它	GS300	ARL10	全部年款	导航系统	√	√	√	√		SP0050, SP0051, SP0080, SP0081, SP0082, SP0083
欧洲及其它	GS300	ARL10	全部年款	右前车门模块	√	√	√	√	0275, 0276, 0277, 0278, 0279, 0280, 0281, 0282, 0283, 0284	
欧洲及其它	GS300	ARL10	全部年款	左前车门模块	√	√	√	√	0275, 0276, 0277, 0278, 0279, 0280, 0281, 0282, 0283, 0284	
欧洲及其它	GS300	ARL10	全部年款	盲区监视系统(右侧单元)	√	√	√	√		SP0097, SP0098, SP0099, SP0100
欧洲及其它	GS300	ARL10	全部年款	盲区监视系统(左侧单元)	√	√	√	√		SP0101, SP0102, SP0103, SP0104
欧洲及其它	GS300	ARL10	全部年款	车载通信服务系统	√	√	√	√	0036	

欧洲及其它	GS300	ARL10	全部年款	雷达巡航2	√	√	√	√	0017, 0018	SP0041, SP0042, SP0079
欧洲及其它	GS300	GRS1-	全部年款	发动机	√	√	√	√	0071, 0079, 0080, 0081, 0082, 0083, 0084, 0085, 0086, 0087, 0088, 0089, 0090, 0091, 0092, 0093, 0094, 0095, 0096, 0097, 0098, 0099, 0100, 0101, 0102, 0103, 0104, 0105, 0106, 0107, 0108, 0109, 0110, 0111, 0112, 0113, 0114, 0115, 0116, 0117, 0118, 0119, 0120, 0121, 0122, 0123, 0124, 0125, 0126, 0127, 0128, 0129, 0130, 0131, 0132, 0133, 0134, 0135, 0136, 0137, 0138, 0139, 0140, 0141, 0142, 0143, 0144, 0145, 0146, 0147, 0148, 0149, 0150, 0151, 0152, 0153, 0154, 0155, 0156, 0157, 0158, 0159, 0160, 0161, 0162, 0163, 0164, 0165, 0166, 0167, 0168, 0169, 0170, 0171, 0172, 0173, 0174, 0175, 0176, 0177, 0178, 0179,	SP0004, SP0026, SP0027, SP0028, SP0029, SP0030, SP0031, SP0032, SP0033, SP0124

欧洲及其它	GS300	GRS1 —	全部年款	自动变速箱系统	√	√	√	√	0071, 0079, 0080, 0081, 0082, 0083, 0084, 0085, 0086, 0087, 0088, 0089, 0096, 0097, 0100, 0101, 0102, 0103, 0104, 0105, 0106, 0107, 0108, 0109, 0110, 0111, 0112, 0113, 0115, 0116, 0117, 0118, 0119, 0120, 0121, 0122, 0123, 0124, 0125, 0126, 0127, 0128, 0129, 0130, 0131, 0132, 0133, 0134, 0135, 0136, 0137, 0138, 0139, 0140, 0141, 0149, 0159, 0161, 0162, 0163, 0164, 0165, 0166, 0167, 0168, 0169, 0170, 0171, 0172, 0173, 0174, 0175, 0176, 0177, 0178, 0179, 0180, 0181, 0182, 0183, 0184, 0185, 0186, 0187, 0188, 0189, 0190, 0191, 0192, 0193, 0194, 0195, 0196, 0197, 0198, 0199, 0200, 0201, 0202, 0203, 0204, 0205,	SP0003, SP0004, SP0031, SP0032, SP0124
欧洲及其它	GS300	GRS1 —	全部年款	巡航控制	√	√	√	√		
欧洲及其它	GS300	GRS1 —	全部年款	EMS	√	√	√		0439, 0440, 0446, 0447, 0450, 0451, 0454, 0455, 0456, 0457, 0464, 0465, 0466, 0467, 0469, 0470, 0471, 1069, 1070, 1071, 1072, 1073, 1074, 1075, 1076	SP0001

欧洲及其它	GS300	GRS1 —	全部年款	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统	√	√	√	√	0026, 0376, 0377, 0379, 0380, 0382, 0383, 0471, 0821, 0822, 0825, 0826, 0827, 0828, 0829, 0830, 0831, 0832, 0833, 0834, 0835, 0836, 0837, 0838, 0839, 0840, 0841, 0842, 0843, 0844, 0845, 0846, 0847, 0848, 0849, 0850, 0851, 0852, 0853, 0854, 0855, 0856, 0857, 0858, 0859, 0860, 0861, 0862, 0863, 0864, 0865, 0866, 0867, 0868, 0869, 0870, 0871, 0872, 0873, 0874, 0875, 0876, 0877, 0878, 0879, 0880, 0881, 0882, 0883, 0884, 0885, 0886, 0887, 0888, 0889, 0890, 0891, 0892, 0893, 0894, 0895, 0896, 0897, 0898, 0899, 0900, 0901, 0902, 0903, 0904, 0905, 0906, 0907, 0908, 0909, 0910, 0911	SP0001, SP0003, SP0021, SP0022, SP0023, SP0024
欧洲及其它	GS300	GRS1 —	全部年款	胎压监测	√	√	√			SP0001, SP0002
欧洲及其它	GS300	GRS1 —	全部年款	电子动力方向机	√	√	√	√		SP0001, SP0009, SP0010
欧洲及其它	GS300	GRS1 —	全部年款	空调	√	√	√		0556, 0557, 0558, 0561, 0562, 0569, 0573, 0585, 0586, 0588, 0594, 0598, 0599, 0610, 0611, 0614, 0615, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028	
欧洲及其它	GS300	GRS1 —	全部年款	安全气囊	√	√	√			SP0001

欧洲及其它	GS300	GRS1 —	全部年款	车身	√	√	√	0031, 0032, 0319, 0331, 0333, 0335, 0337, 0339, 0429, 0498, 0499, 0500, 0501, 0783, 0784, 0785, 0801, 0802, 0805, 0806, 0807, 0809, 0815, 0816, 0912, 0913, 0914, 0915, 0916, 0917, 0918, 0919, 0920, 0921, 0922, 0923, 0924, 0925, 0926, 0927, 0928, 0929, 0930, 0931, 0932, 0933, 0934, 0935, 0969	SP0005
欧洲及其它	GS300	GRS1 —	全部年款	网关	√	√	√		
欧洲及其它	GS300	GRS1 —	全部年款	3号车身	√	√	√	0031, 0032, 0312, 0313, 0314, 0315, 0316, 0320, 0321, 0325, 0329, 0330, 0332, 0337, 0338, 0805, 0912, 0917, 0918, 0929, 0931, 0943, 0944, 0945, 0946, 0947, 0948, 0949, 0950, 0951, 0952, 0953, 0954, 0955, 0956, 0957, 0958, 0959, 0960, 0961, 0962, 0963, 0964, 0965, 0966, 0967	
欧洲及其它	GS300	GRS1 —	全部年款	4号车身	√		√	0031, 0032, 0312, 0313, 0314, 0315, 0316, 0320, 0321, 0325, 0329, 0330, 0332, 0337, 0338, 0805, 0912, 0917, 0918, 0929, 0931, 0943, 0947, 0948, 0949, 0950, 0951, 0952, 0953, 0954, 0955, 0956, 0957, 0958, 0959, 0960, 0961, 0962, 0963, 0964, 0965, 0966, 0967	

欧洲及其它	GS300	GRS1 —	全部年款	5号车身			√		0031, 0032, 0312, 0313, 0314, 0315, 0316, 0320, 0321, 0329, 0330, 0331, 0332, 0333, 0337, 0338, 0805, 0912, 0917, 0918, 0929, 0931, 0943, 0947, 0948, 0949, 0950, 0951, 0952, 0953, 0954, 0955, 0956, 0957, 0958, 0959, 0960, 0961, 0962, 0963, 0964, 0965, 0966, 0967	
欧洲及其它	GS300	GRS1 —	全部年款	驾驶员车门	√	√	√		0279, 0280, 0281, 0282, 0283, 0284, 0317, 0429, 0430, 0437, 0503, 0507, 0508, 0509, 0528, 0990, 0991	
欧洲及其它	GS300	GRS1 —	全部年款	乘客车门	√	√	√		0279, 0280, 0281, 0282, 0283, 0284, 0317, 0429, 0430, 0437, 0503, 0507, 0508, 0509, 0528, 0990, 0991	
欧洲及其它	GS300	GRS1 —	全部年款	左后门	√	√	√		0279, 0280, 0281, 0282, 0283, 0284, 0317, 0429, 0430, 0437, 0503, 0507, 0508, 0509, 0528, 0990, 0991	
欧洲及其它	GS300	GRS1 —	全部年款	右后车门	√	√	√		0279, 0280, 0281, 0282, 0283, 0284, 0317, 0429, 0430, 0437, 0503, 0507, 0508, 0509, 0528, 0990, 0991	
欧洲及其它	GS300	GRS1 —	全部年款	驾驶员座椅控制单元			√		0422, 0423, 0424, 0515, 0516, 0517	
欧洲及其它	GS300	GRS1 —	全部年款	前乘员座椅控制单元			√		0422, 0423, 0424, 0515, 0516, 0517	
欧洲及其它	GS300	GRS1 —	全部年款	主开关			√		0939, 0940, 0941, 0942	
欧洲及其它	GS300	GRS1 —	全部年款	驾驶员座椅开关单元			√			
欧洲及其它	GS300	GRS1 —	全部年款	滑动天窗			√		0529	

欧洲及其它	GS300	GRS1 —	全部年款	电动调节转向柱	√	√	√	√	0472, 0473, 1005	
欧洲及其它	GS300	GRS1 —	全部年款	组合仪表			√		0274, 0616, 0617, 0618, 0619, 0629, 0662, 0665, 0669, 0670, 0671, 0672, 0673, 0675, 0676, 0677, 0678, 0679, 0680, 0681, 0692, 0719, 0745, 0746, 0749, 0756, 0760, 0761, 0762, 0763, 0764, 0765, 0766, 0767, 0768, 0769, 0770, 0771, 0772, 0773, 0774, 0775, 0776, 0777, 0778, 0779, 0780, 0781, 0782, 1000, 1029, 1030, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1040, 1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1049, 1050, 1051, 1052, 1053, 1054, 1055, 1056, 1057, 1058, 1059, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068	
欧洲及其它	GS300	GRS1 —	全部年款	组合开关			√			
欧洲及其它	GS300	GRS1 —	全部年款	间隙声纳雷达	√	√	√		0023, 0024	
欧洲及其它	GS300	GRS1 —	全部年款	雨量传感器			√			
欧洲及其它	GS300	GRS1 —	全部年款	弯道辅助照明 (AFS)	√	√	√		0008, 0475, 0476, 0477, 0968	
欧洲及其它	GS300	GRS1 —	全部年款	智能进入和启动	√	√	√		0532, 0536, 0537, 0542, 0544, 0545, 0546, 0547, 0548, 0549, 0550, 0551, 0552, 0553, 0807, 0937, 0938	SP0011, SP0013, SP0014, SP0015
欧洲及其它	GS300	GRS1 —	全部年款	电源控制	√	√	√		0300, 0301, 0302, 0303, 0304, 0305, 0818, 0936	

欧洲及其它	GS300	GRS1 —	全部年款	雷达巡航	√	√	√	√		SP0041, SP0062
欧洲及其它	GS300	GRS1 —	全部年款	预碰撞安全系统	√	√	√	√	0347, 0348, 0349, 0350	
欧洲及其它	GS300	GRS1 —	全部年款	稳定杆系统	√	√	√			SP0063
欧洲及其它	GS300	GRS1 —	全部年款	车身局域网网关	√	√	√		0031, 0032, 0319, 0331, 0333, 0335, 0337, 0339, 0429, 0499, 0500, 0501, 0783, 0784, 0785, 0801, 0802, 0805, 0806, 0807, 0809, 0815, 0816, 0912, 0913, 0914, 0915, 0916, 0917, 0918, 0919, 0920, 0921, 0922, 0923, 0924, 0925, 0926, 0927, 0928, 0929, 0930, 0931, 0932, 0933, 0934, 0935	
欧洲及其它	GS300	GRS1 —	全部年款	局域网网关控制器 (CAN)	√	√	√	√		
欧洲及其它	GS300	GRS1 —	全部年款	座椅乘员检测	√	√	√			SP0034, SP0035, SP0036
欧洲及其它	GS300	GRS1 —	全部年款	可变齿比转向系统	√	√	√	√		SP0001, SP0009, SP0037
欧洲及其它	GS300	GRS1 —	全部年款	4WD	√	√	√	√	0819, 0820, 0821, 0822	SP0003, SP0053
欧洲及其它	GS300	GRS1 —	全部年款	车载通信服务系统	√	√	√	√		SP0060, SP0061
欧洲及其它	GS300	GRS1 —	全部年款	智能驻车辅助/驻车辅助监视器	√	√	√	√		
欧洲及其它	GS300	GRS1 —	全部年款	导航系统	√	√	√	√		SP0050, SP0051

欧洲及其它	GS300	JZS	全部年款	发动机和自动变速箱系统	√	√	√	√	0169, 0255, 1126, 1127, 1128, 1129, 1130, 1131, 1132, 1133, 1134, 1135, 1136, 1137, 1138, 1139, 1140, 1141, 1142, 1143, 1144, 1145, 1146, 1147, 1148, 1149, 1150, 1151, 1152, 1153, 1154, 1155, 1156, 1157, 1158, 1159, 1160, 1161, 1162, 1163, 1164, 1165, 1166, 1167, 1168, 1169, 1170, 1171, 1172, 1173, 1174, 1175, 1176, 1177, 1178, 1179, 1180	SP0003, SP0004
欧洲及其它	GS300	JZS	全部年款	巡航控制	√	√	√	√		
欧洲及其它	GS300	JZS	全部年款	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统	√	√	√	√	0821, 0822, 0825, 0826, 0827, 0828, 0829, 0831, 0840, 0848, 0849, 0854, 0855, 0856, 0857, 0876, 0889, 0890, 0899, 0900, 0901, 0902, 0903, 0904, 0905, 0906, 0907, 0909, 0910, 0911, 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087, 1088, 1089, 1090, 1091, 1092, 1093, 1094, 1095, 1096, 1097, 1098, 1099, 1100, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1110, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119, 1120, 1121, 1122, 1123, 1124, 1125	SP0001, SP0003, SP0021, SP0023
欧洲及其它	GS300	JZS	全部年款	空调	√	√	√		0556, 0557, 0558, 0561, 0562, 0569, 0573, 0585, 0586, 0588, 0594, 0598, 0599, 0610, 0611, 0614, 0615, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028	

欧洲及其它	GS300	JZS	全部年款	停机系统状态由认证ECU或智能钥匙ECU确定	√	√	√			SP0011, SP0013, SP0185
欧洲及其它	GS300	JZS	全部年款	安全气囊	√	√				
欧洲及其它	GS300	JZS	全部年款	车身	√	√	√		0031, 0032, 0319, 0333, 0337, 0429, 0499, 0500, 0501, 0783, 0784, 0785, 0801, 0807, 0816, 0913, 0914, 0915, 0922, 0923, 0931, 0932, 0934, 0935, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013	SP0005, SP0019, SP0020
欧洲及其它	GS300	JZS	全部年款	2号车身			√		0031, 0032, 0319, 0333, 0337, 0500, 0501, 0783, 0784, 0785, 0801, 0807, 0816, 0913, 0914, 0915, 0931, 0932, 0934, 0935, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013	
欧洲及其它	GS300	JZS	全部年款	驾驶员车门	√	√	√		0279, 0280, 0281, 0282, 0283, 0284, 0317, 0429, 0430, 0437, 0503, 0507, 0508, 0509, 0528, 0990, 0991	
欧洲及其它	GS300	JZS	全部年款	乘客车门	√	√	√		0279, 0280, 0281, 0282, 0283, 0284, 0317, 0429, 0430, 0437, 0503, 0507, 0508, 0509, 0528, 0990, 0991	
欧洲及其它	GS300	JZS	全部年款	左后门	√	√	√		0279, 0280, 0281, 0282, 0283, 0284, 0317, 0429, 0430, 0437, 0503, 0507, 0508, 0509, 0528, 0990, 0991	
欧洲及其它	GS300	JZS	全部年款	右后车门	√	√	√		0279, 0280, 0281, 0282, 0283, 0284, 0317, 0429, 0430, 0437, 0503, 0507, 0508, 0509, 0528, 0990, 0991	

欧洲及其它	GS300	JZS	全部年款	驾驶员座椅控制单元			√		0422, 0423, 0424, 0515, 0516, 0517	
欧洲及其它	GS300	JZS	全部年款	滑动天窗			√		0529	
欧洲及其它	GS300	JZS	全部年款	电动调节转向柱	√	√	√	√	0472, 0473, 1005	
欧洲及其它	GS300	JZS	全部年款	组合仪表			√		0274, 0616, 0617, 0618, 0619, 0629, 0662, 0665, 0669, 0670, 0671, 0672, 0673, 0675, 0676, 0677, 0678, 0679, 0680, 0681, 0692, 0719, 0745, 0746, 0749, 0756, 0760, 0761, 0762, 0763, 0764, 0765, 0766, 0767, 0768, 0769, 0770, 0771, 0772, 0773, 0774, 0775, 0776, 0777, 0778, 0779, 0780, 0781, 0782, 1000, 1029, 1030, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1040, 1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1049, 1050, 1051, 1052, 1053, 1054, 1055, 1056, 1057, 1058, 1059, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068	

欧洲及其它	GS300h	AWL10	全部年款	发动机和自动变速箱系统	√	√	√	√	0071, 0079, 0080, 0081, 0082, 0083, 0084, 0085, 0086, 0087, 0088, 0089, 0090, 0091, 0092, 0093, 0094, 0095, 0096, 0097, 0098, 0099, 0100, 0101, 0102, 0103, 0104, 0105, 0106, 0107, 0108, 0109, 0110, 0111, 0112, 0113, 0114, 0115, 0116, 0117, 0118, 0119, 0120, 0121, 0122, 0123, 0124, 0125, 0126, 0127, 0128, 0129, 0130, 0131, 0132, 0133, 0134, 0135, 0136, 0137, 0138, 0139, 0140, 0141, 0142, 0143, 0144, 0145, 0146, 0147, 0148, 0149, 0150, 0151, 0152, 0153, 0154, 0155, 0156, 0157, 0158, 0159, 0160, 0161, 0162, 0163, 0164, 0165, 0166, 0167, 0168, 0169, 0170, 0171, 0172, 0173, 0174, 0175, 0176, 0177, 0178, 0179,	SP0003, SP0004, SP0026, SP0027, SP0028, SP0029, SP0030, SP0031, SP0032, SP0033, SP0043, SP0067, SP0068, SP0069, SP0070, SP0071, SP0072, SP0124
欧洲及其它	GS300h	AWL10	全部年款	混合动力控制	√	√	√	√	0068, 0069, 0070, 0071, 0072, 0073, 0074, 0075, 0076, 0077, 0078, 0079, 0080, 0081	SP0003, SP0004, SP0005, SP0024, SP0025, SP0026, SP0054, SP0055, SP0056, SP0057, SP0058, SP0059, SP0126, SP0127
欧洲及其它	GS300h	AWL10	全部年款	巡航控制	√	√	√	√		
欧洲及其它	GS300h	AWL10	全部年款	空气悬架	√	√	√	√	0438, 0439, 0440, 0441, 0442, 0443, 0444, 0445, 0446, 0447, 0448, 0449, 0450, 0451, 0452, 0453, 0454, 0455, 0456, 0457, 0458, 0459, 0460, 0461, 0462, 0463, 0464, 0465, 0466, 0467, 0468, 0469, 0470, 0471	SP0001, SP0007

欧洲及其它	GS300h	AWL10	全部年款	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统	√	√	√	√	0026, 0376, 0377, 0379, 0380, 0382, 0383, 0471, 0821, 0822, 0825, 0826, 0827, 0828, 0829, 0830, 0831, 0832, 0833, 0834, 0835, 0836, 0837, 0838, 0839, 0840, 0841, 0842, 0843, 0844, 0845, 0846, 0847, 0848, 0849, 0850, 0851, 0852, 0853, 0854, 0855, 0856, 0857, 0858, 0859, 0860, 0861, 0862, 0863, 0864, 0865, 0866, 0867, 0868, 0869, 0870, 0871, 0872, 0873, 0874, 0875, 0876, 0877, 0878, 0879, 0880, 0881, 0882, 0883, 0884, 0885, 0886, 0887, 0888, 0889, 0890, 0891, 0892, 0893, 0894, 0895, 0896, 0897, 0898, 0899, 0900, 0901, 0902, 0903, 0904, 0905, 0906, 0907, 0908, 0909, 0910, 0911	SP0001, SP0003, SP0021, SP0022, SP0023, SP0116
欧洲及其它	GS300h	AWL10	全部年款	胎压监测	√	√	√			SP0001, SP0002, SP0084, SP0085, SP0086
欧洲及其它	GS300h	AWL10	全部年款	电子动力方向机	√	√	√	√		SP0001, SP0009, SP0010
欧洲及其它	GS300h	AWL10	全部年款	电动驻车制动	√	√	√	√	0376, 0377, 0378, 0379, 0380, 0381, 0382, 0383, 0384, 0385, 0386, 0387, 0388, 0389, 0390, 0391, 0392, 0393, 0394, 0395, 0396, 0397	SP0003, SP0004

欧洲及其它	GS300h	AWL10	全部年款	空调	√	√	√	√	0556, 0557, 0558, 0559, 0560, 0561, 0562, 0563, 0564, 0565, 0566, 0567, 0568, 0569, 0570, 0571, 0572, 0573, 0574, 0575, 0576, 0577, 0578, 0579, 0580, 0581, 0582, 0583, 0584, 0585, 0586, 0587, 0588, 0589, 0590, 0591, 0592, 0593, 0594, 0595, 0596, 0597, 0598, 0599, 0600, 0601, 0602, 0603, 0604, 0605, 0606, 0607, 0608, 0609, 0610, 0611, 0612, 0613, 0614, 0615	SP0016, SP0017, SP0052, SP0090, SP0091, SP0092, SP0093, SP0094
欧洲及其它	GS300h	AWL10	全部年款	安全气囊	√	√	√	√		SP0001
欧洲及其它	GS300h	AWL10	全部年款	主车身	√	√	√	√	0005, 0282, 0300, 0301, 0317, 0319, 0333, 0335, 0337, 0339, 0426, 0427, 0429, 0433, 0434, 0435, 0436, 0490, 0496, 0497, 0498, 0499, 0500, 0501, 0502, 0783, 0784, 0785, 0786, 0787, 0788, 0789, 0790, 0791, 0792, 0793, 0794, 0795, 0796, 0797, 0798, 0799, 0800, 0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810, 0811, 0812, 0813, 0814, 0815, 0816, 0817, 0818	SP0005, SP0018, SP0019, SP0020
欧洲及其它	GS300h	AWL10	全部年款	网关	√	√		√		SP0005
欧洲及其它	GS300h	AWL10	全部年款	后门	√	√	√	√	0520, 0521, 0522, 0523, 0524, 0525, 0526	
欧洲及其它	GS300h	AWL10	全部年款	驾驶员门车窗控制	√	√	√		0528	
欧洲及其它	GS300h	AWL10	全部年款	前乘员门车窗控制	√	√	√		0528	

欧洲及其它	GS300h	AWL10	全部年款	左后门车窗控制	√	√	√		0528	
欧洲及其它	GS300h	AWL10	全部年款	右后门车窗控制	√	√	√		0528	
欧洲及其它	GS300h	AWL10	全部年款	驾驶员座椅控制单元	√	√	√	√	0026, 0421, 0422, 0423, 0424, 0513, 0514, 0515, 0516, 0517, 0518, 0519	
欧洲及其它	GS300h	AWL10	全部年款	前乘员座椅控制单元	√	√	√	√	0026, 0421, 0422, 0423, 0424, 0425, 0513, 0514, 0515, 0516, 0517, 0519	
欧洲及其它	GS300h	AWL10	全部年款	主开关	√	√	√			
欧洲及其它	GS300h	AWL10	全部年款	滑动天窗	√	√	√		0529	
欧洲及其它	GS300h	AWL10	全部年款	电动调节转向柱	√	√	√	√	0472, 0473	

欧洲及其它	GS300h	AWL10	全部年款	组合仪表	√	√	√	√	0398, 0616, 0617, 0618, 0619, 0620, 0621, 0622, 0623, 0624, 0625, 0626, 0627, 0628, 0629, 0630, 0631, 0632, 0633, 0634, 0635, 0636, 0637, 0638, 0639, 0640, 0641, 0642, 0643, 0644, 0645, 0646, 0647, 0648, 0649, 0650, 0651, 0652, 0653, 0654, 0655, 0656, 0657, 0658, 0659, 0660, 0661, 0662, 0663, 0664, 0665, 0666, 0667, 0668, 0669, 0670, 0671, 0672, 0673, 0674, 0675, 0676, 0677, 0678, 0679, 0680, 0681, 0682, 0683, 0684, 0685, 0686, 0687, 0688, 0689, 0690, 0691, 0692, 0693, 0694, 0695, 0696, 0697, 0698, 0699, 0700, 0701, 0702, 0703, 0704, 0705, 0706, 0707, 0708, 0709, 0710, 0711, 0712, 0713, 0714, 0715, 0716,	SP0095
欧洲及其它	GS300h	AWL10	全部年款	间隙声纳雷达	√	√	√	√	0023, 0024, 0025, 0026	SP0006, SP0087, SP0088
欧洲及其它	GS300h	AWL10	全部年款	弯道辅助照明 (AFS)	√	√	√	√	0007, 0008, 0009, 0474, 0475, 0476, 0477, 0478, 0479, 0480, 0481, 0482, 0483, 0484, 0485, 0486, 0487, 0488, 0489, 0490, 0491, 0492, 0493	SP0008, SP0089
欧洲及其它	GS300h	AWL10	全部年款	智能进入和启动	√	√	√	√	0329, 0333, 0496, 0498, 0501, 0502, 0530, 0531, 0532, 0533, 0534, 0535, 0536, 0537, 0538, 0539, 0540, 0541, 0542, 0543, 0544, 0545, 0546, 0547, 0548, 0549, 0550, 0551, 0552, 0553	SP0005, SP0011, SP0012, SP0013, SP0014, SP0015, SP0018
欧洲及其它	GS300h	AWL10	全部年款	电源控制	√	√	√	√	0299, 0300, 0301, 0302, 0303, 0304, 0305	SP0046

欧洲及其它	GS300h	AWL10	全部年款	夜视	√	√	√	√	0271, 0272, 0273, 0274	SP0073, SP0074
欧洲及其它	GS300h	AWL10	全部年款	远程发动机启动	√	√	√	√		SP0047, SP0048, SP0049
欧洲及其它	GS300h	AWL10	全部年款	导航系统	√	√	√	√		SP0050, SP0051, SP0080, SP0081, SP0082, SP0083
欧洲及其它	GS300h	AWL10	全部年款	右前车门模块	√	√	√	√	0275, 0276, 0277, 0278, 0279, 0280, 0281, 0282, 0283, 0284	
欧洲及其它	GS300h	AWL10	全部年款	左前车门模块	√	√	√	√	0275, 0276, 0277, 0278, 0279, 0280, 0281, 0282, 0283, 0284	
欧洲及其它	GS300h	AWL10	全部年款	盲区监视系统(右侧单元)	√	√	√	√		SP0097, SP0098, SP0099, SP0100
欧洲及其它	GS300h	AWL10	全部年款	盲区监视系统(左侧单元)	√	√	√	√		SP0101, SP0102, SP0103, SP0104
欧洲及其它	GS300h	AWL10	全部年款	电动格栅百叶窗控制	√	√	√		0037, 0038, 0039, 0040	SP0128, SP0129
欧洲及其它	GS300h	AWL10	全部年款	雷达巡航2	√	√	√	√	0017, 0018	SP0041, SP0042, SP0079
欧洲及其它	GS300h	AWL10	全部年款	车道保持辅助	√	√	√	√		SP0038, SP0039
欧洲及其它	GS300h	AWL10	全部年款	预碰撞安全系统	√	√	√	√	0347, 0348, 0349, 0350	
欧洲及其它	GS300h	AWL10	全部年款	预碰撞安全系统2	√	√	√	√	0016, 0017, 0018, 0020, 0021, 0022, 0298	SP0005, SP0038, SP0039, SP0045, SP0075, SP0076, SP0077, SP0078, SP0079
欧洲及其它	GS300h	AWL10	全部年款	前大灯自动调平	√	√	√		0001, 0002, 0003, 0004, 0005, 0006, 0007, 0008, 0009, 0010, 0011, 0012, 0013, 0014, 0015	SP0008, SP0089

欧洲及其它	GS300h	AWL10	全部年款	前识别摄像机	√	√	√	√	0052	SP0079, SP0105, SP0106, SP0107
欧洲及其它	GS300h	AWL10	全部年款	车道保持辅助(LKA)/车道偏离警报(LDA)	√	√	√	√	0823, 0824	
欧洲及其它	GS300h	AWL10	全部年款	车道保持辅助/车道偏离警报(副)			√			
欧洲及其它	GS300h	AWL10	全部年款	中央网关	√	√	√	√		SP0005
欧洲及其它	GS300h	AWL10	全部年款	抬头显示器	√	√	√	√	0047, 0048, 0049, 0050, 0051	
欧洲及其它	GS300h	AWL10	全部年款	车辆接近警示系统	√	√	√	√		
欧洲及其它	GS300h	AWL10	全部年款	车载通信服务系统	√	√	√	√		SP0130, SP0131, SP0132, SP0133

欧洲及其它	GS350	GRL	全部年款	发动机和自动变速箱系统	√	√	√	√	0071, 0079, 0080, 0081, 0082, 0083, 0084, 0085, 0086, 0087, 0088, 0089, 0090, 0091, 0092, 0093, 0094, 0095, 0096, 0097, 0098, 0099, 0100, 0101, 0102, 0103, 0104, 0105, 0106, 0107, 0108, 0109, 0110, 0111, 0112, 0113, 0114, 0115, 0116, 0117, 0118, 0119, 0120, 0121, 0122, 0123, 0124, 0125, 0126, 0127, 0128, 0129, 0130, 0131, 0132, 0133, 0134, 0135, 0136, 0137, 0138, 0139, 0140, 0141, 0142, 0143, 0144, 0145, 0146, 0147, 0148, 0149, 0150, 0151, 0152, 0153, 0154, 0155, 0156, 0157, 0158, 0159, 0160, 0161, 0162, 0163, 0164, 0165, 0166, 0167, 0168, 0169, 0170, 0171, 0172, 0173, 0174, 0175, 0176, 0177, 0178, 0179,	SP0003, SP0004, SP0026, SP0027, SP0028, SP0029, SP0030, SP0031, SP0032, SP0033, SP0043, SP0067, SP0068, SP0069, SP0070, SP0071, SP0072, SP0124
欧洲及其它	GS350	GRL	全部年款	巡航控制	√	√	√	√		
欧洲及其它	GS350	GRL	全部年款	空气悬架	√	√	√	√	0438, 0439, 0440, 0441, 0442, 0443, 0444, 0445, 0446, 0447, 0448, 0449, 0450, 0451, 0452, 0453, 0454, 0455, 0456, 0457, 0458, 0459, 0460, 0461, 0462, 0463, 0464, 0465, 0466, 0467, 0468, 0469, 0470, 0471	SP0001, SP0007

欧洲及其它	GS350	GRL	全部年款	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统	√	√	√	√	0026, 0376, 0377, 0379, 0380, 0382, 0383, 0471, 0821, 0822, 0825, 0826, 0827, 0828, 0829, 0830, 0831, 0832, 0833, 0834, 0835, 0836, 0837, 0838, 0839, 0840, 0841, 0842, 0843, 0844, 0845, 0846, 0847, 0848, 0849, 0850, 0851, 0852, 0853, 0854, 0855, 0856, 0857, 0858, 0859, 0860, 0861, 0862, 0863, 0864, 0865, 0866, 0867, 0868, 0869, 0870, 0871, 0872, 0873, 0874, 0875, 0876, 0877, 0878, 0879, 0880, 0881, 0882, 0883, 0884, 0885, 0886, 0887, 0888, 0889, 0890, 0891, 0892, 0893, 0894, 0895, 0896, 0897, 0898, 0899, 0900, 0901, 0902, 0903, 0904, 0905, 0906, 0907, 0908, 0909, 0910, 0911	SP0001, SP0003, SP0021, SP0022, SP0023, SP0024, SP0096, SP0117
欧洲及其它	GS350	GRL	全部年款	4WD	√	√	√	√	0819, 0820, 0821, 0822	SP0003, SP0053, SP0115, SP0117
欧洲及其它	GS350	GRL	全部年款	胎压监测	√	√	√			SP0001, SP0002, SP0084, SP0085, SP0086
欧洲及其它	GS350	GRL	全部年款	电子动力方向机	√	√	√	√		SP0001, SP0009, SP0010
欧洲及其它	GS350	GRL	全部年款	可变齿比转向系统	√	√	√	√		SP0004, SP0037
欧洲及其它	GS350	GRL	全部年款	电动驻车制动	√	√	√	√	0376, 0377, 0378, 0379, 0380, 0381, 0382, 0383, 0384, 0385, 0386, 0387, 0388, 0389, 0390, 0391, 0392, 0393, 0394, 0395, 0396, 0397	SP0003, SP0004

欧洲及其它	GS350	GRL	全部年款	行车安全辅助系统(DRS)	√	√	√	√		SP0004, SP0134, SP0135, SP0136
欧洲及其它	GS350	GRL	全部年款	空调	√	√	√	√	0556, 0557, 0558, 0559, 0560, 0561, 0562, 0563, 0564, 0565, 0566, 0567, 0568, 0569, 0570, 0571, 0572, 0573, 0574, 0575, 0576, 0577, 0578, 0579, 0580, 0581, 0582, 0583, 0584, 0585, 0586, 0587, 0588, 0589, 0590, 0591, 0592, 0593, 0594, 0595, 0596, 0597, 0598, 0599, 0600, 0601, 0602, 0603, 0604, 0605, 0606, 0607, 0608, 0609, 0610, 0611, 0612, 0613, 0614, 0615	SP0016, SP0017, SP0052, SP0090, SP0091, SP0092, SP0093, SP0094
欧洲及其它	GS350	GRL	全部年款	安全气囊	√	√	√	√		SP0001
欧洲及其它	GS350	GRL	全部年款	预碰撞安全系统	√	√	√	√	0347, 0348, 0349, 0350	
欧洲及其它	GS350	GRL	全部年款	主车身	√	√	√	√	0005, 0282, 0300, 0301, 0317, 0319, 0333, 0335, 0337, 0339, 0426, 0427, 0429, 0433, 0434, 0435, 0436, 0490, 0496, 0497, 0498, 0499, 0500, 0501, 0502, 0783, 0784, 0785, 0786, 0787, 0788, 0789, 0790, 0791, 0792, 0793, 0794, 0795, 0796, 0797, 0798, 0799, 0800, 0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810, 0811, 0812, 0813, 0814, 0815, 0816, 0817, 0818	SP0005, SP0018, SP0019, SP0020

欧洲及其它	GS350	GRL	全部年款	局域网网关控制器(CAN)	√	√	√	√		
欧洲及其它	GS350	GRL	全部年款	多路总线网关	√	√	√	√		
欧洲及其它	GS350	GRL	全部年款	1号多路总线通信监视	√	√	√	√		SP0005
欧洲及其它	GS350	GRL	全部年款	2号多路总线通信监视	√	√	√	√		SP0005
欧洲及其它	GS350	GRL	全部年款	后门	√	√	√	√	0520, 0521, 0522, 0523, 0524, 0525, 0526	
欧洲及其它	GS350	GRL	全部年款	驾驶员门车窗控制	√	√	√		0528	SP0003
欧洲及其它	GS350	GRL	全部年款	前乘员门车窗控制	√	√	√		0528	SP0003
欧洲及其它	GS350	GRL	全部年款	左后门车窗控制	√	√	√		0528	SP0003
欧洲及其它	GS350	GRL	全部年款	右后门车窗控制	√	√	√		0528	SP0003
欧洲及其它	GS350	GRL	全部年款	驾驶员座椅控制单元	√	√	√	√	0026, 0421, 0422, 0423, 0424, 0513, 0514, 0515, 0516, 0517, 0518, 0519	
欧洲及其它	GS350	GRL	全部年款	前乘员座椅控制单元	√	√	√	√	0026, 0421, 0422, 0423, 0424, 0425, 0513, 0514, 0515, 0516, 0517, 0519	
欧洲及其它	GS350	GRL	全部年款	主开关	√	√	√			
欧洲及其它	GS350	GRL	全部年款	滑动天窗	√	√	√		0529	

欧洲及其它	GS350	GRL	全部年款	电动调节转向柱	√	√	√	√	0472, 0473	
欧洲及其它	GS350	GRL	全部年款	组合仪表	√	√	√	√	0398, 0616, 0617, 0618, 0619, 0620, 0621, 0622, 0623, 0624, 0625, 0626, 0627, 0628, 0629, 0630, 0631, 0632, 0633, 0634, 0635, 0636, 0637, 0638, 0639, 0640, 0641, 0642, 0643, 0644, 0645, 0646, 0647, 0648, 0649, 0650, 0651, 0652, 0653, 0654, 0655, 0656, 0657, 0658, 0659, 0660, 0661, 0662, 0663, 0664, 0665, 0666, 0667, 0668, 0669, 0670, 0671, 0672, 0673, 0674, 0675, 0676, 0677, 0678, 0679, 0680, 0681, 0682, 0683, 0684, 0685, 0686, 0687, 0688, 0689, 0690, 0691, 0692, 0693, 0694, 0695, 0696, 0697, 0698, 0699, 0700, 0701, 0702, 0703, 0704, 0705, 0706, 0707, 0708, 0709, 0710, 0711, 0712, 0713, 0714, 0715, 0716,	SP0095
欧洲及其它	GS350	GRL	全部年款	间隙声纳雷达	√	√	√	√	0023, 0024, 0025, 0026	SP0006, SP0087, SP0088
欧洲及其它	GS350	GRL	全部年款	弯道辅助照明 (AFS)	√	√	√	√	0007, 0008, 0009, 0474, 0475, 0476, 0477, 0478, 0479, 0480, 0481, 0482, 0483, 0484, 0485, 0486, 0487, 0488, 0489, 0490, 0491, 0492, 0493	SP0008, SP0089
欧洲及其它	GS350	GRL	全部年款	智能进入和启动	√	√	√	√	0329, 0333, 0496, 0498, 0501, 0502, 0530, 0531, 0532, 0533, 0534, 0535, 0536, 0537, 0538, 0539, 0540, 0541, 0542, 0543, 0544, 0545, 0546, 0547, 0548, 0549, 0550, 0551, 0552, 0553	SP0005, SP0011, SP0012, SP0013, SP0014, SP0015, SP0018

欧洲及其它	GS350	GRL	全部年款	电源控制	√	√	√	√	0299, 0300, 0301, 0302, 0303, 0304, 0305	SP0046
欧洲及其它	GS350	GRL	全部年款	座椅乘员检测	√	√	√			SP0034, SP0035, SP0036
欧洲及其它	GS350	GRL	全部年款	夜视	√	√	√	√	0271, 0272, 0273, 0274	SP0073, SP0074
欧洲及其它	GS350	GRL	全部年款	远程发动机启动	√	√	√	√		SP0047, SP0048, SP0049
欧洲及其它	GS350	GRL	全部年款	起动机启动控制	√	√	√	√	0256, 0257	
欧洲及其它	GS350	GRL	全部年款	导航系统	√	√	√	√		SP0050, SP0051, SP0080, SP0081, SP0082, SP0083, SP0140
欧洲及其它	GS350	GRL	全部年款	右前车门模块	√	√	√	√	0275, 0276, 0277, 0278, 0279, 0280, 0281, 0282, 0283, 0284	
欧洲及其它	GS350	GRL	全部年款	左前车门模块	√	√	√	√	0275, 0276, 0277, 0278, 0279, 0280, 0281, 0282, 0283, 0284	
欧洲及其它	GS350	GRL	全部年款	盲区监视系统(右侧单元)	√	√	√	√		SP0097, SP0098, SP0099, SP0100
欧洲及其它	GS350	GRL	全部年款	盲区监视系统(左侧单元)	√	√	√	√		SP0101, SP0102, SP0103, SP0104
欧洲及其它	GS350	GRL	全部年款	雷达巡航2	√	√	√	√	0017, 0018	SP0041, SP0042, SP0079
欧洲及其它	GS350	GRL	全部年款	车道保持辅助	√	√	√	√		SP0038, SP0039
欧洲及其它	GS350	GRL	全部年款	预碰撞安全系统2	√	√	√	√	0016, 0017, 0018, 0020, 0021, 0022, 0298	SP0005, SP0038, SP0039, SP0045, SP0075, SP0076, SP0077, SP0078, SP0079

欧洲 及其它	GS350	GRL	全部 年款	发动 机	√	√	√	√	0071, 0079, 0080, 0081, 0082, 0083, 0084, 0085, 0086, 0087, 0088, 0089, 0090, 0091, 0092, 0093, 0094, 0095, 0096, 0097, 0098, 0099, 0100, 0101, 0102, 0103, 0104, 0105, 0106, 0107, 0108, 0109, 0110, 0111, 0112, 0113, 0114, 0115, 0116, 0117, 0118, 0119, 0120, 0121, 0122, 0123, 0124, 0125, 0126, 0127, 0128, 0129, 0130, 0131, 0132, 0133, 0134, 0135, 0136, 0137, 0138, 0139, 0140, 0141, 0142, 0143, 0144, 0145, 0146, 0147, 0148, 0149, 0150, 0151, 0152, 0153, 0154, 0155, 0156, 0157, 0158, 0159, 0160, 0161, 0162, 0163, 0164, 0165, 0166, 0167, 0168, 0169, 0170, 0171, 0172, 0173, 0174, 0175, 0176, 0177, 0178, 0179,	SP0004, SP0026, SP0027, SP0028, SP0029, SP0030, SP0031, SP0032, SP0033, SP0043, SP0044, SP0068, SP0069, SP0070, SP0071, SP0072, SP0124
-----------	-------	-----	----------	---------	---	---	---	---	---	--

欧洲及其它	GS350	GRL	全部年款	自动变速箱系统	√	√	√	√	0071, 0079, 0080, 0081, 0082, 0083, 0084, 0085, 0086, 0087, 0088, 0089, 0096, 0097, 0100, 0101, 0102, 0103, 0104, 0105, 0106, 0107, 0108, 0109, 0110, 0111, 0112, 0113, 0115, 0116, 0117, 0118, 0119, 0120, 0121, 0122, 0123, 0124, 0125, 0126, 0127, 0128, 0129, 0130, 0131, 0132, 0133, 0134, 0135, 0136, 0137, 0138, 0139, 0140, 0141, 0149, 0159, 0161, 0162, 0163, 0164, 0165, 0166, 0167, 0168, 0169, 0170, 0171, 0172, 0173, 0174, 0175, 0176, 0177, 0178, 0179, 0180, 0181, 0182, 0183, 0184, 0185, 0186, 0187, 0188, 0189, 0190, 0191, 0192, 0193, 0194, 0195, 0196, 0197, 0198, 0199, 0200, 0201, 0202, 0203, 0204, 0205,	SP0003, SP0004, SP0031, SP0032, SP0068, SP0124
欧洲及其它	GS350	GRL	全部年款	智能驻车辅助/驻车辅助监视器	√	√	√	√		

欧洲及其它	GS350	GRL1 #	全部年款	发动机	✓	✓	✓	✓	0071, 0080, 0081, 0110, 0111, 0114, 0137, 0149, 0155, 0158, 0168, 0180, 0182, 0185, 0187, 0188, 0190, 0191, 0192, 0193, 0194, 0195, 0204, 0206, 0211, 0236, 0237, 0249, 0250, 0254, 0258, 0262, 1194, 1195, 1196, 1197, 1198, 1199, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1215, 1216, 1217, 1218, 1219, 1220, 1221, 1222, 1223, 1224, 1225, 1226, 1227, 1228, 1229, 1230, 1231, 1232	SP0004, SP0026, SP0029, SP0032, SP0043, SP0069, SP0071, SP0124, SP0125
欧洲及其它	GS350	GRL1 #	全部年款	变速箱	✓	✓	✓	✓	0071, 0080, 0081, 0110, 0111, 0114, 0137, 0149, 0168, 0180, 0182, 0185, 0187, 0188, 0190, 0191, 0192, 0193, 0194, 0195, 0204, 0206, 0211, 0236, 0237, 0249, 0250, 0254, 0258, 0262, 1194, 1195, 1196, 1197, 1198, 1199, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1215, 1216, 1217, 1218, 1219, 1220, 1221, 1222, 1223, 1224, 1225, 1226, 1227, 1228, 1229, 1231	
欧洲及其它	GS350	GRL1 #	全部年款	巡航控制	✓	✓	✓	✓		
欧洲及其它	GS350	GRL1 #	全部年款	空气悬架	✓	✓	✓	✓	0438, 0439, 0440, 0441, 0442, 0443, 0444, 0445, 0446, 0447, 0448, 0449, 0450, 0451, 0452, 0453, 0454, 0455, 0456, 0457, 0458, 0459, 0460, 0461, 0462, 0463, 0464, 0465, 0466, 0467, 0468, 0469, 0470, 0471	SP0001, SP0007

欧洲及其它	GS350	GRL1 #	全部年款	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统	√	√	√	√	0026, 0376, 0377, 0379, 0380, 0382, 0383, 0471, 0821, 0822, 0825, 0826, 0827, 0828, 0829, 0830, 0831, 0832, 0833, 0834, 0835, 0836, 0837, 0838, 0839, 0840, 0841, 0842, 0843, 0844, 0845, 0846, 0847, 0848, 0849, 0850, 0851, 0852, 0853, 0854, 0855, 0856, 0857, 0858, 0859, 0860, 0861, 0862, 0863, 0864, 0865, 0866, 0867, 0868, 0869, 0870, 0871, 0872, 0873, 0874, 0875, 0876, 0877, 0878, 0879, 0880, 0881, 0882, 0883, 0884, 0885, 0886, 0887, 0888, 0889, 0890, 0891, 0892, 0893, 0894, 0895, 0896, 0897, 0898, 0899, 0900, 0901, 0902, 0903, 0904, 0905, 0906, 0907, 0908, 0909, 0910, 0911	SP0001, SP0003, SP0021, SP0022, SP0023, SP0024, SP0117
欧洲及其它	GS350	GRL1 #	全部年款	4WD	√	√	√	√	0819, 0820, 0821, 0822	SP0003, SP0053, SP0115, SP0117
欧洲及其它	GS350	GRL1 #	全部年款	胎压监测	√	√	√			SP0001, SP0002
欧洲及其它	GS350	GRL1 #	全部年款	电子动力方向机	√	√	√	√		SP0001, SP0009, SP0010
欧洲及其它	GS350	GRL1 #	全部年款	可变齿比转向系统	√	√	√	√		SP0004, SP0037
欧洲及其它	GS350	GRL1 #	全部年款	电动车制动	√	√	√	√	0376, 0377, 0378, 0379, 0380, 0381, 0382, 0383, 0384, 0385, 0386, 0387, 0388, 0389, 0390, 0391, 0392, 0393, 0394, 0395, 0396, 0397	SP0003, SP0004

欧洲及其它	GS350	GRL1 #	全部年款	智能驻车辅助/驻车辅助监视器	√	√	√	√		
欧洲及其它	GS350	GRL1 #	全部年款	前识别摄像机	√	√	√	√	0052	SP0105, SP0107
欧洲及其它	GS350	GRL1 #	全部年款	车道保持辅助(LKA)/车道偏离警报(LDA)	√	√	√	√	0823, 0824	
欧洲及其它	GS350	GRL1 #	全部年款	车道保持辅助/车道偏离警报(副)			√			
欧洲及其它	GS350	GRL1 #	全部年款	行车安全辅助系统(DRS)	√	√	√	√		SP0004, SP0134, SP0135, SP0136
欧洲及其它	GS350	GRL1 #	全部年款	空调	√	√	√	√	0556, 0557, 0558, 0559, 0560, 0561, 0562, 0563, 0564, 0565, 0566, 0567, 0568, 0569, 0570, 0571, 0572, 0573, 0574, 0575, 0576, 0577, 0578, 0579, 0580, 0581, 0582, 0583, 0584, 0585, 0586, 0587, 0588, 0589, 0590, 0591, 0592, 0593, 0594, 0595, 0596, 0597, 0598, 0599, 0600, 0601, 0602, 0603, 0604, 0605, 0606, 0607, 0608, 0609, 0610, 0611, 0612, 0613, 0614, 0615	SP0016, SP0017

欧洲及其它	GS350	GRL1 #	全部年款	安全气囊	√	√	√	√		SP0001
欧洲及其它	GS350	GRL1 #	全部年款	预碰撞安全系统2	√	√	√	√	0016, 0017, 0018, 0020, 0021, 0022, 0298	SP0005, SP0038, SP0039, SP0045
欧洲及其它	GS350	GRL1 #	全部年款	主车身	√	√	√	√	0005, 0282, 0300, 0301, 0317, 0319, 0333, 0335, 0337, 0339, 0426, 0427, 0429, 0433, 0434, 0435, 0436, 0490, 0496, 0497, 0498, 0499, 0500, 0501, 0502, 0783, 0784, 0785, 0786, 0787, 0788, 0789, 0790, 0791, 0792, 0793, 0794, 0795, 0796, 0797, 0798, 0799, 0800, 0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810, 0811, 0812, 0813, 0814, 0815, 0816, 0817, 0818	SP0005, SP0018, SP0019, SP0020
欧洲及其它	GS350	GRL1 #	全部年款	中央网关	√	√	√	√		
欧洲及其它	GS350	GRL1 #	全部年款	后门	√	√	√	√	0520, 0521, 0522, 0523, 0524, 0525, 0526	
欧洲及其它	GS350	GRL1 #	全部年款	驾驶员门车窗控制	√	√	√		0528	SP0003
欧洲及其它	GS350	GRL1 #	全部年款	前乘员门车窗控制	√	√	√		0528	SP0003
欧洲及其它	GS350	GRL1 #	全部年款	左后门车窗控制	√	√	√		0528	SP0003
欧洲及其它	GS350	GRL1 #	全部年款	右后门车窗控制	√	√	√		0528	SP0003
欧洲及其它	GS350	GRL1 #	全部年款	驾驶员座椅控制单元	√	√	√	√	0026, 0421, 0422, 0423, 0424, 0513, 0514, 0515, 0516, 0517, 0518, 0519	

欧洲及其它	GS350	GRL1#	全部年款	前乘员座椅控制单元	√	√	√	√	0026, 0421, 0422, 0423, 0424, 0425, 0513, 0514, 0515, 0516, 0517, 0519	
欧洲及其它	GS350	GRL1#	全部年款	主开关	√	√	√			
欧洲及其它	GS350	GRL1#	全部年款	滑动天窗	√	√	√		0529	
欧洲及其它	GS350	GRL1#	全部年款	电动调节转向柱	√	√	√	√	0472, 0473	
欧洲及其它	GS350	GRL1#	全部年款	组合仪表	√	√	√	√	0398, 0616, 0617, 0618, 0619, 0620, 0621, 0622, 0623, 0624, 0625, 0626, 0627, 0628, 0629, 0630, 0631, 0632, 0633, 0634, 0635, 0636, 0637, 0638, 0639, 0640, 0641, 0642, 0643, 0644, 0645, 0646, 0647, 0648, 0649, 0650, 0651, 0652, 0653, 0654, 0655, 0656, 0657, 0658, 0659, 0660, 0661, 0662, 0663, 0664, 0665, 0666, 0667, 0668, 0669, 0670, 0671, 0672, 0673, 0674, 0675, 0676, 0677, 0678, 0679, 0680, 0681, 0682, 0683, 0684, 0685, 0686, 0687, 0688, 0689, 0690, 0691, 0692, 0693, 0694, 0695, 0696, 0697, 0698, 0699, 0700, 0701, 0702, 0703, 0704, 0705, 0706, 0707, 0708, 0709, 0710, 0711, 0712, 0713, 0714, 0715, 0716,	
欧洲及其它	GS350	GRL1#	全部年款	抬头显示器	√	√	√	√	0047, 0048, 0049, 0050, 0051	
欧洲及其它	GS350	GRL1#	全部年款	路标侦测辅助	√	√	√	√	1183	

欧洲及其它	GS350	GRL1#	全部年款	间隙声纳雷达	√	√	√	√	0023, 0024, 0025, 0026	SP0006
欧洲及其它	GS350	GRL1#	全部年款	弯道辅助照明 (AFS)	√	√	√	√	0007, SP0008	
欧洲及其它	GS350	GRL1#	全部年款	前大灯自动调平	√	√	√	√	0002, 0003, 0004, 0005, 0006, 0007, 0008, 0009, 0013, 0014, 0015	
欧洲及其它	GS350	GRL1#	全部年款	智能进入和启动	√	√	√	√	0329, 0333, 0496, 0498, 0501, 0502, 0530, 0531, 0532, 0533, 0534, 0535, 0536, 0537, 0538, 0539, 0540, 0541, 0542, 0543, 0544, 0545, 0546, 0547, 0548, 0549, 0550, 0551, 0552, 0553	SP0005, SP0011, SP0013, SP0014, SP0015, SP0018
欧洲及其它	GS350	GRL1#	全部年款	电源控制	√	√	√	√	0299, 0300, 0301, 0302, 0303, 0304, 0305	SP0046
欧洲及其它	GS350	GRL1#	全部年款	座椅乘员检测	√	√	√			SP0034, SP0035, SP0036
欧洲及其它	GS350	GRL1#	全部年款	远程发动机启动	√	√	√	√		SP0047, SP0048, SP0049
欧洲及其它	GS350	GRL1#	全部年款	起动机启动控制	√	√	√	√	0256, 0257	
欧洲及其它	GS350	GRL1#	全部年款	导航系统	√	√	√	√		SP0050, SP0051, SP0082, SP0083, SP0140
欧洲及其它	GS350	GRL1#	全部年款	右前车门模块	√	√	√	√	0275, 0276, 0277, 0278, 0279, 0280, 0281, 0282, 0283, 0284	
欧洲及其它	GS350	GRL1#	全部年款	左前车门模块	√	√	√	√	0275, 0276, 0277, 0278, 0279, 0280, 0281, 0282, 0283, 0284	
欧洲及其它	GS350	GRL1#	全部年款	盲区监视系统 (右侧单元)	√	√	√	√		SP0099, SP0100

欧洲及其它	GS350	GRL1#	全部年款	盲区监视系统(左侧单元)	√	√	√	√		
欧洲及其它	GS350	GRL1#	全部年款	车载通信服务系统	√	√	√	√	0036	
欧洲及其它	GS350	GRL1#	全部年款	雷达巡航2	√	√	√	√	0017, 0018	
欧洲及其它	GS350	GRS1-	全部年款	发动机	√	√	√	√	0071, 0079, 0080, 0081, 0082, 0083, 0084, 0085, 0086, 0087, 0088, 0089, 0090, 0091, 0092, 0093, 0094, 0095, 0096, 0097, 0098, 0099, 0100, 0101, 0102, 0103, 0104, 0105, 0106, 0107, 0108, 0109, 0110, 0111, 0112, 0113, 0114, 0115, 0116, 0117, 0118, 0119, 0120, 0121, 0122, 0123, 0124, 0125, 0126, 0127, 0128, 0129, 0130, 0131, 0132, 0133, 0134, 0135, 0136, 0137, 0138, 0139, 0140, 0141, 0142, 0143, 0144, 0145, 0146, 0147, 0148, 0149, 0150, 0151, 0152, 0153, 0154, 0155, 0156, 0157, 0158, 0159, 0160, 0161, 0162, 0163, 0164, 0165, 0166, 0167, 0168, 0169, 0170, 0171, 0172, 0173, 0174, 0175, 0176, 0177, 0178, 0179,	SP0004, SP0026, SP0027, SP0028, SP0029, SP0030, SP0031, SP0032, SP0033, SP0124

欧洲及其它	GS350	GRS1 —	全部年款	自动变速箱系统	√	√	√	√	0071, 0079, 0080, 0081, 0082, 0083, 0084, 0085, 0086, 0087, 0088, 0089, 0096, 0097, 0100, 0101, 0102, 0103, 0104, 0105, 0106, 0107, 0108, 0109, 0110, 0111, 0112, 0113, 0115, 0116, 0117, 0118, 0119, 0120, 0121, 0122, 0123, 0124, 0125, 0126, 0127, 0128, 0129, 0130, 0131, 0132, 0133, 0134, 0135, 0136, 0137, 0138, 0139, 0140, 0141, 0149, 0159, 0161, 0162, 0163, 0164, 0165, 0166, 0167, 0168, 0169, 0170, 0171, 0172, 0173, 0174, 0175, 0176, 0177, 0178, 0179, 0180, 0181, 0182, 0183, 0184, 0185, 0186, 0187, 0188, 0189, 0190, 0191, 0192, 0193, 0194, 0195, 0196, 0197, 0198, 0199, 0200, 0201, 0202, 0203, 0204, 0205,	SP0003, SP0004, SP0031, SP0032, SP0124
欧洲及其它	GS350	GRS1 —	全部年款	巡航控制	√	√	√	√		
欧洲及其它	GS350	GRS1 —	全部年款	EMS	√	√	√		0439, 0440, 0446, 0447, 0450, 0451, 0454, 0455, 0456, 0457, 0464, 0465, 0466, 0467, 0469, 0470, 0471, 1069, 1070, 1071, 1072, 1073, 1074, 1075, 1076	SP0001
欧洲及其它	GS350	GRS1 —	全部年款	稳定杆系统	√	√	√			SP0063

欧洲及其它	GS350	GRS1 —	全部年款	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统	√	√	√	√	0026, 0376, 0377, 0379, 0380, 0382, 0383, 0471, 0821, 0822, 0825, 0826, 0827, 0828, 0829, 0830, 0831, 0832, 0833, 0834, 0835, 0836, 0837, 0838, 0839, 0840, 0841, 0842, 0843, 0844, 0845, 0846, 0847, 0848, 0849, 0850, 0851, 0852, 0853, 0854, 0855, 0856, 0857, 0858, 0859, 0860, 0861, 0862, 0863, 0864, 0865, 0866, 0867, 0868, 0869, 0870, 0871, 0872, 0873, 0874, 0875, 0876, 0877, 0878, 0879, 0880, 0881, 0882, 0883, 0884, 0885, 0886, 0887, 0888, 0889, 0890, 0891, 0892, 0893, 0894, 0895, 0896, 0897, 0898, 0899, 0900, 0901, 0902, 0903, 0904, 0905, 0906, 0907, 0908, 0909, 0910, 0911	SP0001, SP0003, SP0021, SP0022, SP0023, SP0024
欧洲及其它	GS350	GRS1 —	全部年款	4WD	√	√	√	√	0819, 0820, 0821, 0822	SP0003, SP0053
欧洲及其它	GS350	GRS1 —	全部年款	胎压监测	√	√	√			SP0001, SP0002
欧洲及其它	GS350	GRS1 —	全部年款	电子动力方向机	√	√	√	√		SP0001, SP0009, SP0010
欧洲及其它	GS350	GRS1 —	全部年款	可变齿比转向系统	√	√	√	√		SP0001, SP0009, SP0037
欧洲及其它	GS350	GRS1 —	全部年款	空调	√	√	√		0556, 0557, 0558, 0561, 0562, 0569, 0573, 0585, 0586, 0588, 0594, 0598, 0599, 0610, 0611, 0614, 0615, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028	

欧洲及其它	GS350	GRS1 —	全部年款	安全气囊	√	√	√			SP0001
欧洲及其它	GS350	GRS1 —	全部年款	车身	√	√	√		0031, 0032, 0319, 0331, 0333, 0335, 0337, 0339, 0429, 0498, 0499, 0500, 0501, 0783, 0784, 0785, 0801, 0802, 0805, 0806, 0807, 0809, 0815, 0816, 0912, 0913, 0914, 0915, 0916, 0917, 0918, 0919, 0920, 0921, 0922, 0923, 0924, 0925, 0926, 0927, 0928, 0929, 0930, 0931, 0932, 0933, 0934, 0935, 0969	SP0005
欧洲及其它	GS350	GRS1 —	全部年款	车身局域网网关	√	√	√		0031, 0032, 0319, 0331, 0333, 0335, 0337, 0339, 0429, 0499, 0500, 0501, 0783, 0784, 0785, 0801, 0802, 0805, 0806, 0807, 0809, 0815, 0816, 0912, 0913, 0914, 0915, 0916, 0917, 0918, 0919, 0920, 0921, 0922, 0923, 0924, 0925, 0926, 0927, 0928, 0929, 0930, 0931, 0932, 0933, 0934, 0935	
欧洲及其它	GS350	GRS1 —	全部年款	局域网网关控制器(CAN)	√	√	√	√		
欧洲及其它	GS350	GRS1 —	全部年款	3号车身	√	√	√		0031, 0032, 0312, 0313, 0314, 0315, 0316, 0320, 0321, 0325, 0329, 0330, 0332, 0337, 0338, 0805, 0912, 0917, 0918, 0929, 0931, 0943, 0944, 0945, 0946, 0947, 0948, 0949, 0950, 0951, 0952, 0953, 0954, 0955, 0956, 0957, 0958, 0959, 0960, 0961, 0962, 0963, 0964, 0965, 0966, 0967	

欧洲及其它	GS350	GRS1 —	全部年款	4号车身	√		√		0031, 0032, 0312, 0313, 0314, 0315, 0316, 0320, 0321, 0325, 0329, 0330, 0332, 0337, 0338, 0805, 0912, 0917, 0918, 0929, 0931, 0943, 0947, 0948, 0949, 0950, 0951, 0952, 0953, 0954, 0955, 0956, 0957, 0958, 0959, 0960, 0961, 0962, 0963, 0964, 0965, 0966, 0967	
欧洲及其它	GS350	GRS1 —	全部年款	5号车身			√		0031, 0032, 0312, 0313, 0314, 0315, 0316, 0320, 0321, 0329, 0330, 0331, 0332, 0333, 0337, 0338, 0805, 0912, 0917, 0918, 0929, 0931, 0943, 0947, 0948, 0949, 0950, 0951, 0952, 0953, 0954, 0955, 0956, 0957, 0958, 0959, 0960, 0961, 0962, 0963, 0964, 0965, 0966, 0967	
欧洲及其它	GS350	GRS1 —	全部年款	驾驶员车门	√	√	√		0279, 0280, 0281, 0282, 0283, 0284, 0317, 0429, 0430, 0437, 0503, 0507, 0508, 0509, 0528, 0990, 0991	
欧洲及其它	GS350	GRS1 —	全部年款	乘客车门	√	√	√		0279, 0280, 0281, 0282, 0283, 0284, 0317, 0429, 0430, 0437, 0503, 0507, 0508, 0509, 0528, 0990, 0991	
欧洲及其它	GS350	GRS1 —	全部年款	左后门	√	√	√		0279, 0280, 0281, 0282, 0283, 0284, 0317, 0429, 0430, 0437, 0503, 0507, 0508, 0509, 0528, 0990, 0991	
欧洲及其它	GS350	GRS1 —	全部年款	右后车门	√	√	√		0279, 0280, 0281, 0282, 0283, 0284, 0317, 0429, 0430, 0437, 0503, 0507, 0508, 0509, 0528, 0990, 0991	
欧洲及其它	GS350	GRS1 —	全部年款	驾驶员座椅控制单元			√		0422, 0423, 0424, 0515, 0516, 0517	

欧洲及其它	GS350	GRS1 —	全部年款	前乘员座椅控制单元			√		0422, 0423, 0424, 0515, 0516, 0517	
欧洲及其它	GS350	GRS1 —	全部年款	主开关			√		0939, 0940, 0941, 0942	
欧洲及其它	GS350	GRS1 —	全部年款	驾驶员座椅开关单元			√			
欧洲及其它	GS350	GRS1 —	全部年款	滑动天窗			√		0529	
欧洲及其它	GS350	GRS1 —	全部年款	电动调节转向柱	√	√	√	√	0472, 0473, 1005	
欧洲及其它	GS350	GRS1 —	全部年款	组合仪表			√		0274, 0616, 0617, 0618, 0619, 0629, 0662, 0665, 0669, 0670, 0671, 0672, 0673, 0675, 0676, 0677, 0678, 0679, 0680, 0681, 0692, 0719, 0745, 0746, 0749, 0756, 0760, 0761, 0762, 0763, 0764, 0765, 0766, 0767, 0768, 0769, 0770, 0771, 0772, 0773, 0774, 0775, 0776, 0777, 0778, 0779, 0780, 0781, 0782, 1000, 1029, 1030, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1040, 1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1049, 1050, 1051, 1052, 1053, 1054, 1055, 1056, 1057, 1058, 1059, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068	
欧洲及其它	GS350	GRS1 —	全部年款	组合开关			√			
欧洲及其它	GS350	GRS1 —	全部年款	间隙声纳雷达	√	√	√		0023, 0024	

欧洲及其它	GS350	GRS1 —	全部年款	雨量传感器			√			
欧洲及其它	GS350	GRS1 —	全部年款	弯道辅助照明 (AFS)	√	√	√		0008, 0475, 0476, 0477, 0968	
欧洲及其它	GS350	GRS1 —	全部年款	智能进入和启动	√	√	√		0532, 0536, 0537, 0542, 0544, 0545, 0546, 0547, 0548, 0549, 0550, 0551, 0552, 0553, 0807, 0937, 0938	SP0011, SP0013, SP0014, SP0015
欧洲及其它	GS350	GRS1 —	全部年款	电源控制	√	√	√		0300, 0301, 0302, 0303, 0304, 0305, 0818, 0936	
欧洲及其它	GS350	GRS1 —	全部年款	座椅乘员检测	√	√	√			SP0034, SP0035, SP0036
欧洲及其它	GS350	GRS1 —	全部年款	雷达巡航	√	√	√	√		SP0041, SP0062
欧洲及其它	GS350	GRS1 —	全部年款	预碰撞安全系统	√	√	√	√	0347, 0348, 0349, 0350	
欧洲及其它	GS350	GRS1 —	全部年款	智能驻车辅助/驻车辅助监视器	√	√	√	√		
欧洲及其它	GS350	GRS1 —	全部年款	导航系统	√	√	√	√		SP0050, SP0051

欧洲 及其它	GS430	UZS	全部 年款	发动 机	√	√	√	√	0071, 0079, 0080, 0081, 0082, 0083, 0084, 0085, 0086, 0087, 0088, 0089, 0090, 0091, 0092, 0093, 0094, 0095, 0096, 0097, 0098, 0099, 0100, 0101, 0102, 0103, 0104, 0105, 0106, 0107, 0108, 0109, 0110, 0111, 0112, 0113, 0114, 0115, 0116, 0117, 0118, 0119, 0120, 0121, 0122, 0123, 0124, 0125, 0126, 0127, 0128, 0129, 0130, 0131, 0132, 0133, 0134, 0135, 0136, 0137, 0138, 0139, 0140, 0141, 0142, 0143, 0144, 0145, 0146, 0147, 0148, 0149, 0150, 0151, 0152, 0153, 0154, 0155, 0156, 0157, 0158, 0159, 0160, 0161, 0162, 0163, 0164, 0165, 0166, 0167, 0168, 0169, 0170, 0171, 0172, 0173, 0174, 0175, 0176, 0177, 0178, 0179,	SP0004, SP0026, SP0027, SP0028, SP0029, SP0030, SP0031, SP0032, SP0033, SP0124
-----------	-------	-----	----------	---------	---	---	---	---	---	--

欧洲及其它	GS430	UZS	全部年款	自动变速箱系统	√	√	√	√	0071, 0079, 0080, 0081, 0082, 0083, 0084, 0085, 0086, 0087, 0088, 0089, 0096, 0097, 0100, 0101, 0102, 0103, 0104, 0105, 0106, 0107, 0108, 0109, 0110, 0111, 0112, 0113, 0115, 0116, 0117, 0118, 0119, 0120, 0121, 0122, 0123, 0124, 0125, 0126, 0127, 0128, 0129, 0130, 0131, 0132, 0133, 0134, 0135, 0136, 0137, 0138, 0139, 0140, 0141, 0149, 0159, 0161, 0162, 0163, 0164, 0165, 0166, 0167, 0168, 0169, 0170, 0171, 0172, 0173, 0174, 0175, 0176, 0177, 0178, 0179, 0180, 0181, 0182, 0183, 0184, 0185, 0186, 0187, 0188, 0189, 0190, 0191, 0192, 0193, 0194, 0195, 0196, 0197, 0198, 0199, 0200, 0201, 0202, 0203, 0204, 0205,	SP0003, SP0004, SP0031, SP0032, SP0124
欧洲及其它	GS430	UZS	全部年款	巡航控制	√	√	√	√		
欧洲及其它	GS430	UZS	全部年款	EMS	√	√	√		0439, 0440, 0446, 0447, 0450, 0451, 0454, 0455, 0456, 0457, 0464, 0465, 0466, 0467, 0469, 0470, 0471, 1069, 1070, 1071, 1072, 1073, 1074, 1075, 1076	SP0001

欧洲及其它	GS430	UZS	全部年款	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统	√	√	√	√	0026, 0376, 0377, 0379, 0380, 0382, 0383, 0471, 0821, 0822, 0825, 0826, 0827, 0828, 0829, 0830, 0831, 0832, 0833, 0834, 0835, 0836, 0837, 0838, 0839, 0840, 0841, 0842, 0843, 0844, 0845, 0846, 0847, 0848, 0849, 0850, 0851, 0852, 0853, 0854, 0855, 0856, 0857, 0858, 0859, 0860, 0861, 0862, 0863, 0864, 0865, 0866, 0867, 0868, 0869, 0870, 0871, 0872, 0873, 0874, 0875, 0876, 0877, 0878, 0879, 0880, 0881, 0882, 0883, 0884, 0885, 0886, 0887, 0888, 0889, 0890, 0891, 0892, 0893, 0894, 0895, 0896, 0897, 0898, 0899, 0900, 0901, 0902, 0903, 0904, 0905, 0906, 0907, 0908, 0909, 0910, 0911, 1077, 1078, 1079, 1080, 1081,	SP0001, SP0003, SP0021, SP0022, SP0023, SP0024, SP0096
欧洲及其它	GS430	UZS	全部年款	胎压监测	√	√	√			SP0001, SP0002
欧洲及其它	GS430	UZS	全部年款	电子动力方向机	√	√	√	√		SP0001, SP0009, SP0010
欧洲及其它	GS430	UZS	全部年款	可变齿比转向系统	√	√	√	√		SP0001, SP0009, SP0037
欧洲及其它	GS430	UZS	全部年款	空调	√	√	√		0556, 0557, 0558, 0561, 0562, 0569, 0573, 0585, 0586, 0588, 0594, 0598, 0599, 0610, 0611, 0614, 0615, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028	

欧洲及其它	GS430	UZS	全部年款	安全气囊	√	√	√			SP0001
欧洲及其它	GS430	UZS	全部年款	车身	√	√	√		0031, 0032, 0319, 0331, 0333, 0335, 0337, 0339, 0429, 0498, 0499, 0500, 0501, 0783, 0784, 0785, 0801, 0802, 0805, 0806, 0807, 0809, 0815, 0816, 0912, 0913, 0914, 0915, 0916, 0917, 0918, 0919, 0920, 0921, 0922, 0923, 0924, 0925, 0926, 0927, 0928, 0929, 0930, 0931, 0932, 0933, 0934, 0935, 0969, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013	SP0005, SP0019, SP0020
欧洲及其它	GS430	UZS	全部年款	网关	√	√	√			
欧洲及其它	GS430	UZS	全部年款	3号车身	√	√	√		0031, 0032, 0312, 0313, 0314, 0315, 0316, 0320, 0321, 0325, 0329, 0330, 0332, 0337, 0338, 0805, 0912, 0917, 0918, 0929, 0931, 0943, 0944, 0945, 0946, 0947, 0948, 0949, 0950, 0951, 0952, 0953, 0954, 0955, 0956, 0957, 0958, 0959, 0960, 0961, 0962, 0963, 0964, 0965, 0966, 0967	
欧洲及其它	GS430	UZS	全部年款	4号车身	√		√		0031, 0032, 0312, 0313, 0314, 0315, 0316, 0320, 0321, 0325, 0329, 0330, 0332, 0337, 0338, 0805, 0912, 0917, 0918, 0929, 0931, 0943, 0947, 0948, 0949, 0950, 0951, 0952, 0953, 0954, 0955, 0956, 0957, 0958, 0959, 0960, 0961, 0962, 0963, 0964, 0965, 0966, 0967	

欧洲及其它	GS430	UZS	全部年款	5号车身			√		0031, 0032, 0312, 0313, 0314, 0315, 0316, 0320, 0321, 0329, 0330, 0331, 0332, 0333, 0337, 0338, 0805, 0912, 0917, 0918, 0929, 0931, 0943, 0947, 0948, 0949, 0950, 0951, 0952, 0953, 0954, 0955, 0956, 0957, 0958, 0959, 0960, 0961, 0962, 0963, 0964, 0965, 0966, 0967	
欧洲及其它	GS430	UZS	全部年款	驾驶员车门	√	√	√		0279, 0280, 0281, 0282, 0283, 0284, 0317, 0429, 0430, 0437, 0503, 0507, 0508, 0509, 0528, 0990, 0991	
欧洲及其它	GS430	UZS	全部年款	乘客车门	√	√	√		0279, 0280, 0281, 0282, 0283, 0284, 0317, 0429, 0430, 0437, 0503, 0507, 0508, 0509, 0528, 0990, 0991	
欧洲及其它	GS430	UZS	全部年款	左后门	√	√	√		0279, 0280, 0281, 0282, 0283, 0284, 0317, 0429, 0430, 0437, 0503, 0507, 0508, 0509, 0528, 0990, 0991	
欧洲及其它	GS430	UZS	全部年款	右后车门	√	√	√		0279, 0280, 0281, 0282, 0283, 0284, 0317, 0429, 0430, 0437, 0503, 0507, 0508, 0509, 0528, 0990, 0991	
欧洲及其它	GS430	UZS	全部年款	驾驶员座椅控制单元			√		0422, 0423, 0424, 0515, 0516, 0517	
欧洲及其它	GS430	UZS	全部年款	前乘员座椅控制单元			√		0422, 0423, 0424, 0515, 0516, 0517	
欧洲及其它	GS430	UZS	全部年款	主开关			√		0939, 0940, 0941, 0942	
欧洲及其它	GS430	UZS	全部年款	驾驶员座椅开关单元			√			
欧洲及其它	GS430	UZS	全部年款	滑动天窗			√		0529	

欧洲及其它	GS430	UZS	全部年款	电动调节转向柱	√	√	√	√	0472, 0473, 1005	
欧洲及其它	GS430	UZS	全部年款	组合仪表			√		0274, 0616, 0617, 0618, 0619, 0629, 0662, 0665, 0669, 0670, 0671, 0672, 0673, 0675, 0676, 0677, 0678, 0679, 0680, 0681, 0692, 0719, 0745, 0746, 0749, 0756, 0760, 0761, 0762, 0763, 0764, 0765, 0766, 0767, 0768, 0769, 0770, 0771, 0772, 0773, 0774, 0775, 0776, 0777, 0778, 0779, 0780, 0781, 0782, 1000, 1029, 1030, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1040, 1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1049, 1050, 1051, 1052, 1053, 1054, 1055, 1056, 1057, 1058, 1059, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068	
欧洲及其它	GS430	UZS	全部年款	组合开关			√			
欧洲及其它	GS430	UZS	全部年款	间隙声纳雷达	√	√	√		0023, 0024	
欧洲及其它	GS430	UZS	全部年款	雨量传感器			√			
欧洲及其它	GS430	UZS	全部年款	弯道辅助照明 (AFS)	√	√	√		0008, 0475, 0476, 0477, 0968	
欧洲及其它	GS430	UZS	全部年款	智能进入和启动	√	√	√		0532, 0536, 0537, 0542, 0544, 0545, 0546, 0547, 0548, 0549, 0550, 0551, 0552, 0553, 0807, 0937, 0938	SP0011, SP0013, SP0014, SP0015
欧洲及其它	GS430	UZS	全部年款	电源控制	√	√	√		0300, 0301, 0302, 0303, 0304, 0305, 0818, 0936	

欧洲及其它	GS430	UZS	全部年款	雷达巡航	√	√	√	√		SP0041, SP0062
欧洲及其它	GS430	UZS	全部年款	预碰撞安全系统	√	√	√	√	0347, 0348, 0349, 0350	
欧洲及其它	GS430	UZS	全部年款	稳定杆系统	√	√	√			SP0063
欧洲及其它	GS430	UZS	全部年款	车身局域网网关	√	√	√		0031, 0032, 0319, 0331, 0333, 0335, 0337, 0339, 0429, 0499, 0500, 0501, 0783, 0784, 0785, 0801, 0802, 0805, 0806, 0807, 0809, 0815, 0816, 0912, 0913, 0914, 0915, 0916, 0917, 0918, 0919, 0920, 0921, 0922, 0923, 0924, 0925, 0926, 0927, 0928, 0929, 0930, 0931, 0932, 0933, 0934, 0935	
欧洲及其它	GS430	UZS	全部年款	局域网网关控制器(CAN)	√	√	√	√		
欧洲及其它	GS430	UZS	全部年款	座椅乘员检测	√	√	√			SP0034, SP0035, SP0036
欧洲及其它	GS430	UZS	全部年款	4WD	√	√	√	√	0819, 0820, 0821, 0822	SP0003, SP0053
欧洲及其它	GS430	UZS	全部年款	发动机和自动变速箱系统	√	√	√	√	0169, 0255, 1126, 1127, 1128, 1129, 1130, 1131, 1132, 1133, 1134, 1135, 1136, 1137, 1138, 1139, 1140, 1141, 1142, 1143, 1144, 1145, 1146, 1147, 1148, 1149, 1150, 1151, 1152, 1153, 1154, 1155, 1156, 1157, 1158, 1159, 1160, 1161, 1162, 1163, 1164, 1165, 1166, 1167, 1168, 1169, 1170, 1171, 1172, 1173, 1174, 1175, 1176, 1177, 1178, 1179, 1180	SP0003, SP0004

欧洲及其它	GS430	UZS	全部年款	停机系统状态由认证ECU或智能钥匙ECU确定	√	√	√			SP0011, SP0013, SP0185
欧洲及其它	GS430	UZS	全部年款	2号车身			√		0031, 0032, 0319, 0333, 0337, 0500, 0501, 0783, 0784, 0785, 0801, 0807, 0816, 0913, 0914, 0915, 0931, 0932, 0934, 0935, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013	
欧洲及其它	GS430	UZS	全部年款	方向盘多功能按键开关单元			√			

欧洲及其它	GS450h	GWL	全部年款	发动机和自动变速箱系统	√	√	√	√	0071, 0079, 0080, 0081, 0082, 0083, 0084, 0085, 0086, 0087, 0088, 0089, 0090, 0091, 0092, 0093, 0094, 0095, 0096, 0097, 0098, 0099, 0100, 0101, 0102, 0103, 0104, 0105, 0106, 0107, 0108, 0109, 0110, 0111, 0112, 0113, 0114, 0115, 0116, 0117, 0118, 0119, 0120, 0121, 0122, 0123, 0124, 0125, 0126, 0127, 0128, 0129, 0130, 0131, 0132, 0133, 0134, 0135, 0136, 0137, 0138, 0139, 0140, 0141, 0142, 0143, 0144, 0145, 0146, 0147, 0148, 0149, 0150, 0151, 0152, 0153, 0154, 0155, 0156, 0157, 0158, 0159, 0160, 0161, 0162, 0163, 0164, 0165, 0166, 0167, 0168, 0169, 0170, 0171, 0172, 0173, 0174, 0175, 0176, 0177, 0178, 0179,	SP0003, SP0004, SP0026, SP0027, SP0028, SP0029, SP0030, SP0031, SP0032, SP0033, SP0043, SP0067, SP0068, SP0069, SP0070, SP0071, SP0072, SP0124
欧洲及其它	GS450h	GWL	全部年款	混合动力控制	√	√	√	√	0068, 0069, 0070, 0071, 0072, 0073, 0074, 0075, 0076, 0077, 0078, 0079, 0080, 0081	SP0003, SP0004, SP0005, SP0024, SP0025, SP0026, SP0054, SP0055, SP0056, SP0057, SP0058, SP0059, SP0126, SP0127
欧洲及其它	GS450h	GWL	全部年款	巡航控制	√	√	√	√		
欧洲及其它	GS450h	GWL	全部年款	空气悬架	√	√	√	√	0438, 0439, 0440, 0441, 0442, 0443, 0444, 0445, 0446, 0447, 0448, 0449, 0450, 0451, 0452, 0453, 0454, 0455, 0456, 0457, 0458, 0459, 0460, 0461, 0462, 0463, 0464, 0465, 0466, 0467, 0468, 0469, 0470, 0471	SP0001, SP0007

欧洲及其它	GS450h	GWL	全部年款	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统	√	√	√	√	0026, 0376, 0377, 0379, 0380, 0382, 0383, 0471, 0821, 0822, 0825, 0826, 0827, 0828, 0829, 0830, 0831, 0832, 0833, 0834, 0835, 0836, 0837, 0838, 0839, 0840, 0841, 0842, 0843, 0844, 0845, 0846, 0847, 0848, 0849, 0850, 0851, 0852, 0853, 0854, 0855, 0856, 0857, 0858, 0859, 0860, 0861, 0862, 0863, 0864, 0865, 0866, 0867, 0868, 0869, 0870, 0871, 0872, 0873, 0874, 0875, 0876, 0877, 0878, 0879, 0880, 0881, 0882, 0883, 0884, 0885, 0886, 0887, 0888, 0889, 0890, 0891, 0892, 0893, 0894, 0895, 0896, 0897, 0898, 0899, 0900, 0901, 0902, 0903, 0904, 0905, 0906, 0907, 0908, 0909, 0910, 0911	SP0001, SP0003, SP0021, SP0022, SP0023, SP0116
欧洲及其它	GS450h	GWL	全部年款	胎压监测	√	√	√			SP0001, SP0002, SP0084, SP0085, SP0086
欧洲及其它	GS450h	GWL	全部年款	电子动力方向盘	√	√	√	√		SP0001, SP0009, SP0010
欧洲及其它	GS450h	GWL	全部年款	可变齿比转向系统	√	√	√	√		SP0004, SP0037
欧洲及其它	GS450h	GWL	全部年款	电动驻车制动	√	√	√	√	0376, 0377, 0378, 0379, 0380, 0381, 0382, 0383, 0384, 0385, 0386, 0387, 0388, 0389, 0390, 0391, 0392, 0393, 0394, 0395, 0396, 0397	SP0003, SP0004
欧洲及其它	GS450h	GWL	全部年款	行车安全辅助系统(DRS)	√	√	√	√		SP0004, SP0134, SP0135, SP0136

欧洲及其它	GS450h	GWL	全部年款	空调	√	√	√	√	0556, 0557, 0558, 0559, 0560, 0561, 0562, 0563, 0564, 0565, 0566, 0567, 0568, 0569, 0570, 0571, 0572, 0573, 0574, 0575, 0576, 0577, 0578, 0579, 0580, 0581, 0582, 0583, 0584, 0585, 0586, 0587, 0588, 0589, 0590, 0591, 0592, 0593, 0594, 0595, 0596, 0597, 0598, 0599, 0600, 0601, 0602, 0603, 0604, 0605, 0606, 0607, 0608, 0609, 0610, 0611, 0612, 0613, 0614, 0615	SP0016, SP0017, SP0052, SP0090, SP0091, SP0092, SP0093, SP0094
欧洲及其它	GS450h	GWL	全部年款	安全气囊	√	√	√	√		SP0001
欧洲及其它	GS450h	GWL	全部年款	主车身	√	√	√	√	0005, 0282, 0300, 0301, 0317, 0319, 0333, 0335, 0337, 0339, 0426, 0427, 0429, 0433, 0434, 0435, 0436, 0490, 0496, 0497, 0498, 0499, 0500, 0501, 0502, 0783, 0784, 0785, 0786, 0787, 0788, 0789, 0790, 0791, 0792, 0793, 0794, 0795, 0796, 0797, 0798, 0799, 0800, 0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810, 0811, 0812, 0813, 0814, 0815, 0816, 0817, 0818	SP0005, SP0018, SP0019, SP0020
欧洲及其它	GS450h	GWL	全部年款	网关	√	√		√		SP0005
欧洲及其它	GS450h	GWL	全部年款	多路总线网关	√	√	√	√		
欧洲及其它	GS450h	GWL	全部年款	1号多路总线通信监视	√	√	√	√		SP0005

欧洲及其它	GS450h	GWL	全部年款	2号多路总线通信监视	√	√	√	√		SP0005
欧洲及其它	GS450h	GWL	全部年款	后门	√	√	√	√	0520, 0521, 0522, 0523, 0524, 0525, 0526	
欧洲及其它	GS450h	GWL	全部年款	驾驶员门车窗控制	√	√	√		0528	SP0003
欧洲及其它	GS450h	GWL	全部年款	前乘员门车窗控制	√	√	√		0528	SP0003
欧洲及其它	GS450h	GWL	全部年款	左后门车窗控制	√	√	√		0528	SP0003
欧洲及其它	GS450h	GWL	全部年款	右后门车窗控制	√	√	√		0528	SP0003
欧洲及其它	GS450h	GWL	全部年款	驾驶员座椅控制单元	√	√	√	√	0026, 0421, 0422, 0423, 0424, 0513, 0514, 0515, 0516, 0517, 0518, 0519	
欧洲及其它	GS450h	GWL	全部年款	前乘员座椅控制单元	√	√	√	√	0026, 0421, 0422, 0423, 0424, 0425, 0513, 0514, 0515, 0516, 0517, 0519	
欧洲及其它	GS450h	GWL	全部年款	主开关	√	√	√			
欧洲及其它	GS450h	GWL	全部年款	滑动天窗	√	√	√		0529	
欧洲及其它	GS450h	GWL	全部年款	电动调节转向柱	√	√	√	√	0472, 0473	

欧洲及其它	GS450h	GWL	全部年款	组合仪表	√	√	√	√	0398, 0616, 0617, 0618, 0619, 0620, 0621, 0622, 0623, 0624, 0625, 0626, 0627, 0628, 0629, 0630, 0631, 0632, 0633, 0634, 0635, 0636, 0637, 0638, 0639, 0640, 0641, 0642, 0643, 0644, 0645, 0646, 0647, 0648, 0649, 0650, 0651, 0652, 0653, 0654, 0655, 0656, 0657, 0658, 0659, 0660, 0661, 0662, 0663, 0664, 0665, 0666, 0667, 0668, 0669, 0670, 0671, 0672, 0673, 0674, 0675, 0676, 0677, 0678, 0679, 0680, 0681, 0682, 0683, 0684, 0685, 0686, 0687, 0688, 0689, 0690, 0691, 0692, 0693, 0694, 0695, 0696, 0697, 0698, 0699, 0700, 0701, 0702, 0703, 0704, 0705, 0706, 0707, 0708, 0709, 0710, 0711, 0712, 0713, 0714, 0715, 0716,	SP0095
欧洲及其它	GS450h	GWL	全部年款	间隙声纳雷达	√	√	√	√	0023, 0024, 0025, 0026	SP0006, SP0087, SP0088
欧洲及其它	GS450h	GWL	全部年款	弯道辅助照明 (AFS)	√	√	√	√	0007, 0008, 0009, 0474, 0475, 0476, 0477, 0478, 0479, 0480, 0481, 0482, 0483, 0484, 0485, 0486, 0487, 0488, 0489, 0490, 0491, 0492, 0493	SP0008, SP0089
欧洲及其它	GS450h	GWL	全部年款	智能进入和启动	√	√	√	√	0329, 0333, 0496, 0498, 0501, 0502, 0530, 0531, 0532, 0533, 0534, 0535, 0536, 0537, 0538, 0539, 0540, 0541, 0542, 0543, 0544, 0545, 0546, 0547, 0548, 0549, 0550, 0551, 0552, 0553	SP0005, SP0011, SP0012, SP0013, SP0014, SP0015, SP0018
欧洲及其它	GS450h	GWL	全部年款	电源控制	√	√	√	√	0299, 0300, 0301, 0302, 0303, 0304, 0305	SP0046

欧洲及其它	GS450h	GWL	全部年款	座椅乘员检测	√	√	√			SP0034, SP0035, SP0036
欧洲及其它	GS450h	GWL	全部年款	夜视	√	√	√	√	0271, 0272, 0273, 0274	SP0073, SP0074
欧洲及其它	GS450h	GWL	全部年款	远程发动机启动	√	√	√	√		SP0047, SP0048, SP0049
欧洲及其它	GS450h	GWL	全部年款	导航系统	√	√	√	√		SP0050, SP0051, SP0080, SP0081, SP0082, SP0083, SP0140
欧洲及其它	GS450h	GWL	全部年款	右前车门模块	√	√	√	√	0275, 0276, 0277, 0278, 0279, 0280, 0281, 0282, 0283, 0284	
欧洲及其它	GS450h	GWL	全部年款	左前车门模块	√	√	√	√	0275, 0276, 0277, 0278, 0279, 0280, 0281, 0282, 0283, 0284	
欧洲及其它	GS450h	GWL	全部年款	盲区监视系统(右侧单元)	√	√	√	√		SP0097, SP0098, SP0099, SP0100
欧洲及其它	GS450h	GWL	全部年款	盲区监视系统(左侧单元)	√	√	√	√		SP0101, SP0102, SP0103, SP0104
欧洲及其它	GS450h	GWL	全部年款	电动格栅百叶窗控制	√	√	√		0037, 0038, 0039, 0040	SP0128, SP0129
欧洲及其它	GS450h	GWL	全部年款	雷达巡航2	√	√	√	√	0017, 0018	SP0041, SP0042, SP0079
欧洲及其它	GS450h	GWL	全部年款	车道保持辅助	√	√	√	√		SP0038, SP0039
欧洲及其它	GS450h	GWL	全部年款	预碰撞安全系统	√	√	√	√	0347, 0348, 0349, 0350	
欧洲及其它	GS450h	GWL	全部年款	预碰撞安全系统2	√	√	√	√	0016, 0017, 0018, 0020, 0021, 0022, 0298	SP0005, SP0038, SP0039, SP0045, SP0075, SP0076, SP0077, SP0078, SP0079

欧洲及其它	GS450h	GWL	全部年款	车辆接近警示系统	√	√	√		0044, 0045, 0046	
欧洲及其它	GS450h	GWL	全部年款	智能驻车辅助/驻车辅助监视器	√	√	√	√		
欧洲及其它	GS450h	GWL	全部年款	前识别摄像机	√	√	√	√	0052	SP0079, SP0105, SP0106, SP0107
欧洲及其它	GS450h	GWL	全部年款	车道保持辅助(LKA)/车道偏离警报(LDA)	√	√	√	√	0823, 0824	
欧洲及其它	GS450h	GWL	全部年款	车道保持辅助/车道偏离警报(副)			√			
欧洲及其它	GS450h	GWL	全部年款	中央网关	√	√	√	√		SP0005
欧洲及其它	GS450h	GWL	全部年款	抬头显示器	√	√	√	√	0047, 0048, 0049, 0050, 0051	
欧洲及其它	GS450h	GWL	全部年款	路标侦测辅助	√	√	√	√	1183	
欧洲及其它	GS450h	GWL	全部年款	前大灯自动调平	√	√	√	√	0002, 0003, 0004, 0005, 0006, 0007, 0008, 0009, 0013, 0014, 0015	
欧洲及其它	GS450h	GWL	全部年款	车辆接近警示系统	√	√	√	√		

欧洲及其它	GS450h	GWS	全部年款	发动机和自动变速箱系统	√	√	√	√	0071, 0079, 0080, 0081, 0082, 0083, 0084, 0085, 0086, 0087, 0088, 0089, 0090, 0091, 0092, 0093, 0094, 0095, 0096, 0097, 0098, 0099, 0100, 0101, 0102, 0103, 0104, 0105, 0106, 0107, 0108, 0109, 0110, 0111, 0112, 0113, 0114, 0115, 0116, 0117, 0118, 0119, 0120, 0121, 0122, 0123, 0124, 0125, 0126, 0127, 0128, 0129, 0130, 0131, 0132, 0133, 0134, 0135, 0136, 0137, 0138, 0139, 0140, 0141, 0142, 0143, 0144, 0145, 0146, 0147, 0148, 0149, 0150, 0151, 0152, 0153, 0154, 0155, 0156, 0157, 0158, 0159, 0160, 0161, 0162, 0163, 0164, 0165, 0166, 0167, 0168, 0169, 0170, 0171, 0172, 0173, 0174, 0175, 0176, 0177, 0178, 0179,	SP0003, SP0004, SP0026, SP0027, SP0028, SP0029, SP0030, SP0031, SP0032, SP0033, SP0124
欧洲及其它	GS450h	GWS	全部年款	混合动力控制	√	√	√	√	0068, 0069, 0070, 0071, 0072, 0075, 0076, 0077, 0078, 0079, 0080, 0081, 0117	SP0003, SP0004, SP0005, SP0024, SP0025, SP0026
欧洲及其它	GS450h	GWS	全部年款	巡航控制	√	√	√	√		
欧洲及其它	GS450h	GWS	全部年款	EMS	√	√	√		0439, 0440, 0446, 0447, 0450, 0451, 0454, 0455, 0456, 0457, 0464, 0465, 0466, 0467, 0469, 0470, 0471, 1069, 1070, 1071, 1072, 1073, 1074, 1075, 1076	SP0001
欧洲及其它	GS450h	GWS	全部年款	稳定杆系统	√	√	√			SP0063

欧洲及其它	GS450h	GWS	全部年款	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统	√	√	√	√	0026, 0376, 0377, 0379, 0380, 0382, 0383, 0471, 0821, 0822, 0825, 0826, 0827, 0828, 0829, 0830, 0831, 0832, 0833, 0834, 0835, 0836, 0837, 0838, 0839, 0840, 0841, 0842, 0843, 0844, 0845, 0846, 0847, 0848, 0849, 0850, 0851, 0852, 0853, 0854, 0855, 0856, 0857, 0858, 0859, 0860, 0861, 0862, 0863, 0864, 0865, 0866, 0867, 0868, 0869, 0870, 0871, 0872, 0873, 0874, 0875, 0876, 0877, 0878, 0879, 0880, 0881, 0882, 0883, 0884, 0885, 0886, 0887, 0888, 0889, 0890, 0891, 0892, 0893, 0894, 0895, 0896, 0897, 0898, 0899, 0900, 0901, 0902, 0903, 0904, 0905, 0906, 0907, 0908, 0909, 0910, 0911	SP0001, SP0003, SP0021, SP0022, SP0023
欧洲及其它	GS450h	GWS	全部年款	胎压监测	√	√	√			SP0001, SP0002
欧洲及其它	GS450h	GWS	全部年款	电子动力方向机	√	√	√	√		SP0001, SP0009, SP0010
欧洲及其它	GS450h	GWS	全部年款	可变齿比转向系统	√	√	√	√		SP0001, SP0009, SP0037
欧洲及其它	GS450h	GWS	全部年款	空调	√	√	√		0556, 0557, 0558, 0561, 0562, 0569, 0573, 0585, 0586, 0588, 0594, 0598, 0599, 0610, 0611, 0614, 0615, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028	
欧洲及其它	GS450h	GWS	全部年款	安全气囊	√	√	√			SP0001

欧洲及其它	GS450h	GWS	全部年款	车身	√	√	√		0031, 0032, 0319, 0331, 0333, 0335, 0337, 0339, 0429, 0498, 0499, 0500, 0501, 0783, 0784, 0785, 0801, 0802, 0805, 0806, 0807, 0809, 0815, 0816, 0912, 0913, 0914, 0915, 0916, 0917, 0918, 0919, 0920, 0921, 0922, 0923, 0924, 0925, 0926, 0927, 0928, 0929, 0930, 0931, 0932, 0933, 0934, 0935, 0969	SP0005
欧洲及其它	GS450h	GWS	全部年款	网关	√	√	√			
欧洲及其它	GS450h	GWS	全部年款	混动控制网关	√	√	√	√		SP0005
欧洲及其它	GS450h	GWS	全部年款	3号车身	√	√	√		0031, 0032, 0312, 0313, 0314, 0315, 0316, 0320, 0321, 0325, 0329, 0330, 0332, 0337, 0338, 0805, 0912, 0917, 0918, 0929, 0931, 0943, 0944, 0945, 0946, 0947, 0948, 0949, 0950, 0951, 0952, 0953, 0954, 0955, 0956, 0957, 0958, 0959, 0960, 0961, 0962, 0963, 0964, 0965, 0966, 0967	
欧洲及其它	GS450h	GWS	全部年款	4号车身	√		√		0031, 0032, 0312, 0313, 0314, 0315, 0316, 0320, 0321, 0325, 0329, 0330, 0332, 0337, 0338, 0805, 0912, 0917, 0918, 0929, 0931, 0943, 0947, 0948, 0949, 0950, 0951, 0952, 0953, 0954, 0955, 0956, 0957, 0958, 0959, 0960, 0961, 0962, 0963, 0964, 0965, 0966, 0967	

欧洲及其它	GS450h	GWS	全部年款	5号车身			√		0031, 0032, 0312, 0313, 0314, 0315, 0316, 0320, 0321, 0329, 0330, 0331, 0332, 0333, 0337, 0338, 0805, 0912, 0917, 0918, 0929, 0931, 0943, 0947, 0948, 0949, 0950, 0951, 0952, 0953, 0954, 0955, 0956, 0957, 0958, 0959, 0960, 0961, 0962, 0963, 0964, 0965, 0966, 0967	
欧洲及其它	GS450h	GWS	全部年款	驾驶员车门	√	√	√		0279, 0280, 0281, 0282, 0283, 0284, 0317, 0429, 0430, 0437, 0503, 0507, 0508, 0509, 0528, 0990, 0991	
欧洲及其它	GS450h	GWS	全部年款	乘客车门	√	√	√		0279, 0280, 0281, 0282, 0283, 0284, 0317, 0429, 0430, 0437, 0503, 0507, 0508, 0509, 0528, 0990, 0991	
欧洲及其它	GS450h	GWS	全部年款	左后门	√	√	√		0279, 0280, 0281, 0282, 0283, 0284, 0317, 0429, 0430, 0437, 0503, 0507, 0508, 0509, 0528, 0990, 0991	
欧洲及其它	GS450h	GWS	全部年款	右后车门	√	√	√		0279, 0280, 0281, 0282, 0283, 0284, 0317, 0429, 0430, 0437, 0503, 0507, 0508, 0509, 0528, 0990, 0991	
欧洲及其它	GS450h	GWS	全部年款	驾驶员座椅控制单元			√		0422, 0423, 0424, 0515, 0516, 0517	
欧洲及其它	GS450h	GWS	全部年款	前乘员座椅控制单元			√		0422, 0423, 0424, 0515, 0516, 0517	
欧洲及其它	GS450h	GWS	全部年款	主开关			√		0939, 0940, 0941, 0942	
欧洲及其它	GS450h	GWS	全部年款	驾驶员座椅开关单元			√			
欧洲及其它	GS450h	GWS	全部年款	滑动天窗			√		0529	

欧洲及其它	GS450h	GWS	全部年款	电动调节转向柱	√	√	√	√	0472, 0473, 1005	
欧洲及其它	GS450h	GWS	全部年款	组合仪表			√		0274, 0616, 0617, 0618, 0619, 0629, 0662, 0665, 0669, 0670, 0671, 0672, 0673, 0675, 0676, 0677, 0678, 0679, 0680, 0681, 0692, 0719, 0745, 0746, 0749, 0756, 0760, 0761, 0762, 0763, 0764, 0765, 0766, 0767, 0768, 0769, 0770, 0771, 0772, 0773, 0774, 0775, 0776, 0777, 0778, 0779, 0780, 0781, 0782, 1000, 1029, 1030, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1040, 1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1049, 1050, 1051, 1052, 1053, 1054, 1055, 1056, 1057, 1058, 1059, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068	
欧洲及其它	GS450h	GWS	全部年款	组合开关			√			
欧洲及其它	GS450h	GWS	全部年款	间隙声纳雷达	√	√	√		0023, 0024	
欧洲及其它	GS450h	GWS	全部年款	雨量传感器			√			
欧洲及其它	GS450h	GWS	全部年款	弯道辅助照明 (AFS)	√	√	√		0008, 0475, 0476, 0477, 0968	
欧洲及其它	GS450h	GWS	全部年款	智能进入和启动	√	√	√		0532, 0536, 0537, 0542, 0544, 0545, 0546, 0547, 0548, 0549, 0550, 0551, 0552, 0553, 0807, 0937, 0938	SP0011, SP0013, SP0014, SP0015
欧洲及其它	GS450h	GWS	全部年款	电源控制	√	√	√		0300, 0301, 0302, 0303, 0304, 0305, 0818, 0936	

欧洲及其它	GS450h	GWS	全部年款	座椅乘员检测	√	√	√			SP0034, SP0035, SP0036
欧洲及其它	GS450h	GWS	全部年款	智能驻车辅助/驻车辅助监视器	√	√	√	√		
欧洲及其它	GS450h	GWS	全部年款	导航系统	√	√	√	√		SP0050, SP0051
欧洲及其它	GS450h	GWS	全部年款	雷达巡航	√	√	√	√		SP0041, SP0062
欧洲及其它	GS450h	GWS	全部年款	预碰撞安全系统	√	√	√	√	0347, 0348, 0349, 0350	
欧洲及其它	GS460	URS	全部年款	发动机	√	√	√	√	0071, 0079, 0080, 0081, 0082, 0083, 0084, 0085, 0086, 0087, 0088, 0089, 0090, 0091, 0092, 0093, 0094, 0095, 0096, 0097, 0098, 0099, 0100, 0101, 0102, 0103, 0104, 0105, 0106, 0107, 0108, 0109, 0110, 0111, 0112, 0113, 0114, 0115, 0116, 0117, 0118, 0119, 0120, 0121, 0122, 0123, 0124, 0125, 0126, 0127, 0128, 0129, 0130, 0131, 0132, 0133, 0134, 0135, 0136, 0137, 0138, 0139, 0140, 0141, 0142, 0143, 0144, 0145, 0146, 0147, 0148, 0149, 0150, 0151, 0152, 0153, 0154, 0155, 0156, 0157, 0158, 0159, 0160, 0161, 0162, 0163, 0164, 0165, 0166, 0167, 0168, 0169, 0170, 0171, 0172, 0173, 0174, 0175, 0176, 0177, 0178, 0179,	SP0004, SP0026, SP0027, SP0028, SP0029, SP0030, SP0031, SP0032, SP0033, SP0124

欧洲及其它	GS460	URS	全部年款	自动变速箱系统	√	√	√	√	0071, 0079, 0080, 0081, 0082, 0083, 0084, 0085, 0086, 0087, 0088, 0089, 0096, 0097, 0100, 0101, 0102, 0103, 0104, 0105, 0106, 0107, 0108, 0109, 0110, 0111, 0112, 0113, 0115, 0116, 0117, 0118, 0119, 0120, 0121, 0122, 0123, 0124, 0125, 0126, 0127, 0128, 0129, 0130, 0131, 0132, 0133, 0134, 0135, 0136, 0137, 0138, 0139, 0140, 0141, 0149, 0159, 0161, 0162, 0163, 0164, 0165, 0166, 0167, 0168, 0169, 0170, 0171, 0172, 0173, 0174, 0175, 0176, 0177, 0178, 0179, 0180, 0181, 0182, 0183, 0184, 0185, 0186, 0187, 0188, 0189, 0190, 0191, 0192, 0193, 0194, 0195, 0196, 0197, 0198, 0199, 0200, 0201, 0202, 0203, 0204, 0205,	SP0003, SP0004, SP0031, SP0032, SP0124
欧洲及其它	GS460	URS	全部年款	巡航控制	√	√	√	√		
欧洲及其它	GS460	URS	全部年款	EMS	√	√	√		0439, 0440, 0446, 0447, 0450, 0451, 0454, 0455, 0456, 0457, 0464, 0465, 0466, 0467, 0469, 0470, 0471, 1069, 1070, 1071, 1072, 1073, 1074, 1075, 1076	SP0001
欧洲及其它	GS460	URS	全部年款	稳定杆系统	√	√	√			SP0063

欧洲及其它	GS460	URS	全部年款	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统	√	√	√	√	0026, 0376, 0377, 0379, 0380, 0382, 0383, 0471, 0821, 0822, 0825, 0826, 0827, 0828, 0829, 0830, 0831, 0832, 0833, 0834, 0835, 0836, 0837, 0838, 0839, 0840, 0841, 0842, 0843, 0844, 0845, 0846, 0847, 0848, 0849, 0850, 0851, 0852, 0853, 0854, 0855, 0856, 0857, 0858, 0859, 0860, 0861, 0862, 0863, 0864, 0865, 0866, 0867, 0868, 0869, 0870, 0871, 0872, 0873, 0874, 0875, 0876, 0877, 0878, 0879, 0880, 0881, 0882, 0883, 0884, 0885, 0886, 0887, 0888, 0889, 0890, 0891, 0892, 0893, 0894, 0895, 0896, 0897, 0898, 0899, 0900, 0901, 0902, 0903, 0904, 0905, 0906, 0907, 0908, 0909, 0910, 0911	SP0001, SP0003, SP0021, SP0022, SP0023, SP0024
欧洲及其它	GS460	URS	全部年款	4WD	√	√	√	√	0819, 0820, 0821, 0822	SP0003, SP0053
欧洲及其它	GS460	URS	全部年款	胎压监测	√	√	√			SP0001, SP0002
欧洲及其它	GS460	URS	全部年款	电子动力方向机	√	√	√	√		SP0001, SP0009, SP0010
欧洲及其它	GS460	URS	全部年款	可变齿比转向系统	√	√	√	√		SP0001, SP0009, SP0037
欧洲及其它	GS460	URS	全部年款	空调	√	√	√		0556, 0557, 0558, 0561, 0562, 0569, 0573, 0585, 0586, 0588, 0594, 0598, 0599, 0610, 0611, 0614, 0615, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028	

欧洲及其它	GS460	URS	全部年款	安全气囊	√	√	√			SP0001
欧洲及其它	GS460	URS	全部年款	车身	√	√	√		0031, 0032, 0319, 0331, 0333, 0335, 0337, 0339, 0429, 0498, 0499, 0500, 0501, 0783, 0784, 0785, 0801, 0802, 0805, 0806, 0807, 0809, 0815, 0816, 0912, 0913, 0914, 0915, 0916, 0917, 0918, 0919, 0920, 0921, 0922, 0923, 0924, 0925, 0926, 0927, 0928, 0929, 0930, 0931, 0932, 0933, 0934, 0935, 0969	SP0005
欧洲及其它	GS460	URS	全部年款	车身局域网网关	√	√	√		0031, 0032, 0319, 0331, 0333, 0335, 0337, 0339, 0429, 0499, 0500, 0501, 0783, 0784, 0785, 0801, 0802, 0805, 0806, 0807, 0809, 0815, 0816, 0912, 0913, 0914, 0915, 0916, 0917, 0918, 0919, 0920, 0921, 0922, 0923, 0924, 0925, 0926, 0927, 0928, 0929, 0930, 0931, 0932, 0933, 0934, 0935	
欧洲及其它	GS460	URS	全部年款	局域网网关控制器(CAN)	√	√	√	√		
欧洲及其它	GS460	URS	全部年款	3号车身	√	√	√		0031, 0032, 0312, 0313, 0314, 0315, 0316, 0320, 0321, 0325, 0329, 0330, 0332, 0337, 0338, 0805, 0912, 0917, 0918, 0929, 0931, 0943, 0944, 0945, 0946, 0947, 0948, 0949, 0950, 0951, 0952, 0953, 0954, 0955, 0956, 0957, 0958, 0959, 0960, 0961, 0962, 0963, 0964, 0965, 0966, 0967	

欧洲及其它	GS460	URS	全部年款	4号车身	√		√		0031, 0032, 0312, 0313, 0314, 0315, 0316, 0320, 0321, 0325, 0329, 0330, 0332, 0337, 0338, 0805, 0912, 0917, 0918, 0929, 0931, 0943, 0947, 0948, 0949, 0950, 0951, 0952, 0953, 0954, 0955, 0956, 0957, 0958, 0959, 0960, 0961, 0962, 0963, 0964, 0965, 0966, 0967	
欧洲及其它	GS460	URS	全部年款	5号车身			√		0031, 0032, 0312, 0313, 0314, 0315, 0316, 0320, 0321, 0329, 0330, 0331, 0332, 0333, 0337, 0338, 0805, 0912, 0917, 0918, 0929, 0931, 0943, 0947, 0948, 0949, 0950, 0951, 0952, 0953, 0954, 0955, 0956, 0957, 0958, 0959, 0960, 0961, 0962, 0963, 0964, 0965, 0966, 0967	
欧洲及其它	GS460	URS	全部年款	驾驶员车门	√	√	√		0279, 0280, 0281, 0282, 0283, 0284, 0317, 0429, 0430, 0437, 0503, 0507, 0508, 0509, 0528, 0990, 0991	
欧洲及其它	GS460	URS	全部年款	乘客车门	√	√	√		0279, 0280, 0281, 0282, 0283, 0284, 0317, 0429, 0430, 0437, 0503, 0507, 0508, 0509, 0528, 0990, 0991	
欧洲及其它	GS460	URS	全部年款	左后门	√	√	√		0279, 0280, 0281, 0282, 0283, 0284, 0317, 0429, 0430, 0437, 0503, 0507, 0508, 0509, 0528, 0990, 0991	
欧洲及其它	GS460	URS	全部年款	右后车门	√	√	√		0279, 0280, 0281, 0282, 0283, 0284, 0317, 0429, 0430, 0437, 0503, 0507, 0508, 0509, 0528, 0990, 0991	
欧洲及其它	GS460	URS	全部年款	驾驶员座椅控制单元			√		0422, 0423, 0424, 0515, 0516, 0517	

欧洲及其它	GS460	URS	全部年款	前乘员座椅控制单元			√		0422, 0423, 0424, 0515, 0516, 0517	
欧洲及其它	GS460	URS	全部年款	主开关			√		0939, 0940, 0941, 0942	
欧洲及其它	GS460	URS	全部年款	驾驶员座椅开关单元			√			
欧洲及其它	GS460	URS	全部年款	滑动天窗			√		0529	
欧洲及其它	GS460	URS	全部年款	电动调节转向柱	√	√	√	√	0472, 0473, 1005	
欧洲及其它	GS460	URS	全部年款	组合仪表			√		0274, 0616, 0617, 0618, 0619, 0629, 0662, 0665, 0669, 0670, 0671, 0672, 0673, 0675, 0676, 0677, 0678, 0679, 0680, 0681, 0692, 0719, 0745, 0746, 0749, 0756, 0760, 0761, 0762, 0763, 0764, 0765, 0766, 0767, 0768, 0769, 0770, 0771, 0772, 0773, 0774, 0775, 0776, 0777, 0778, 0779, 0780, 0781, 0782, 1000, 1029, 1030, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1040, 1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1049, 1050, 1051, 1052, 1053, 1054, 1055, 1056, 1057, 1058, 1059, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068	
欧洲及其它	GS460	URS	全部年款	组合开关			√			
欧洲及其它	GS460	URS	全部年款	间隙声纳雷达	√	√	√		0023, 0024	

欧洲及其它	GS460	URS	全部年款	雨量传感器			√			
欧洲及其它	GS460	URS	全部年款	弯道辅助照明 (AFS)	√	√	√		0008, 0475, 0476, 0477, 0968	
欧洲及其它	GS460	URS	全部年款	智能进入和启动	√	√	√		0532, 0536, 0537, 0542, 0544, 0545, 0546, 0547, 0548, 0549, 0550, 0551, 0552, 0553, 0807, 0937, 0938	SP0011, SP0013, SP0014, SP0015
欧洲及其它	GS460	URS	全部年款	电源控制	√	√	√		0300, 0301, 0302, 0303, 0304, 0305, 0818, 0936	
欧洲及其它	GS460	URS	全部年款	座椅乘员检测	√	√	√			SP0034, SP0035, SP0036
欧洲及其它	GS460	URS	全部年款	智能驻车辅助/驻车辅助监视器	√	√	√	√		
欧洲及其它	GS460	URS	全部年款	导航系统	√	√	√	√		SP0050, SP0051
欧洲及其它	GS460	URS	全部年款	雷达巡航	√	√	√	√		SP0041, SP0062
欧洲及其它	GS460	URS	全部年款	预碰撞安全系统	√	√	√	√	0347, 0348, 0349, 0350	

欧洲及其它	GX400	GRJ	全部年款	发动机和自动变速箱系统	√	√	√	√	0071, 0079, 0080, 0081, 0082, 0083, 0084, 0085, 0086, 0087, 0088, 0089, 0090, 0091, 0092, 0093, 0094, 0095, 0096, 0097, 0098, 0099, 0100, 0101, 0102, 0103, 0104, 0105, 0106, 0107, 0108, 0109, 0110, 0111, 0112, 0113, 0114, 0115, 0116, 0117, 0118, 0119, 0120, 0121, 0122, 0123, 0124, 0125, 0126, 0127, 0128, 0129, 0130, 0131, 0132, 0133, 0134, 0135, 0136, 0137, 0138, 0139, 0140, 0141, 0142, 0143, 0144, 0145, 0146, 0147, 0148, 0149, 0150, 0151, 0152, 0153, 0154, 0155, 0156, 0157, 0158, 0159, 0160, 0161, 0162, 0163, 0164, 0165, 0166, 0167, 0168, 0169, 0170, 0171, 0172, 0173, 0174, 0175, 0176, 0177, 0178, 0179,	SP0003, SP0004, SP0026, SP0027, SP0028, SP0029, SP0030, SP0031, SP0032, SP0033, SP0043, SP0067, SP0068, SP0069, SP0070, SP0071, SP0072, SP0124
欧洲及其它	GX400	GRJ	全部年款	巡航控制	√	√	√	√		
欧洲及其它	GX400	GRJ	全部年款	空气悬架	√	√	√	√	0438, 0439, 0440, 0441, 0442, 0443, 0444, 0445, 0446, 0447, 0448, 0449, 0450, 0451, 0452, 0453, 0454, 0455, 0456, 0457, 0458, 0459, 0460, 0461, 0462, 0463, 0464, 0465, 0466, 0467, 0468, 0469, 0470, 0471	SP0001
欧洲及其它	GX400	GRJ	全部年款	运动动态悬挂系统	√	√	√		0554, 0555	

欧洲及其它	GX400	GRJ	全部年款	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统	√	√	√	√	0026, 0376, 0377, 0379, 0380, 0382, 0383, 0471, 0821, 0822, 0825, 0826, 0827, 0828, 0829, 0830, 0831, 0832, 0833, 0834, 0835, 0836, 0837, 0838, 0839, 0840, 0841, 0842, 0843, 0844, 0845, 0846, 0847, 0848, 0849, 0850, 0851, 0852, 0853, 0854, 0855, 0856, 0857, 0858, 0859, 0860, 0861, 0862, 0863, 0864, 0865, 0866, 0867, 0868, 0869, 0870, 0871, 0872, 0873, 0874, 0875, 0876, 0877, 0878, 0879, 0880, 0881, 0882, 0883, 0884, 0885, 0886, 0887, 0888, 0889, 0890, 0891, 0892, 0893, 0894, 0895, 0896, 0897, 0898, 0899, 0900, 0901, 0902, 0903, 0904, 0905, 0906, 0907, 0908, 0909, 0910, 0911	SP0001, SP0003, SP0021, SP0022, SP0023, SP0024, SP0096, SP0117
欧洲及其它	GX400	GRJ	全部年款	智能驻车辅助/驻车辅助监视器	√	√	√	√		
欧洲及其它	GX400	GRJ	全部年款	空调	√	√	√	√	0556, 0557, 0558, 0559, 0560, 0561, 0562, 0563, 0564, 0565, 0566, 0567, 0568, 0569, 0570, 0571, 0572, 0573, 0574, 0575, 0576, 0577, 0578, 0579, 0580, 0581, 0582, 0583, 0584, 0585, 0586, 0587, 0588, 0589, 0590, 0591, 0592, 0593, 0594, 0595, 0596, 0597, 0598, 0599, 0600, 0601, 0602, 0603, 0604, 0605, 0606, 0607, 0608, 0609, 0610, 0611, 0612, 0613, 0614, 0615	SP0016, SP0017, SP0052, SP0090, SP0091, SP0092, SP0093, SP0094

欧洲及其它	GX400	GRJ	全部年款	安全气囊	√	√	√	√		SP0001
欧洲及其它	GX400	GRJ	全部年款	主车身	√	√	√	√	0005, 0282, 0300, 0301, 0317, 0319, 0333, 0335, 0337, 0339, 0426, 0427, 0429, 0433, 0434, 0435, 0436, 0490, 0496, 0497, 0498, 0499, 0500, 0501, 0502, 0783, 0784, 0785, 0786, 0787, 0788, 0789, 0790, 0791, 0792, 0793, 0794, 0795, 0796, 0797, 0798, 0799, 0800, 0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810, 0811, 0812, 0813, 0814, 0815, 0816, 0817, 0818	SP0005, SP0018, SP0019, SP0020
欧洲及其它	GX400	GRJ	全部年款	PM1 网关	√	√	√	√		SP0005
欧洲及其它	GX400	GRJ	全部年款	PM2 网关	√	√	√	√		SP0005
欧洲及其它	GX400	GRJ	全部年款	驾驶员门车窗控制	√	√	√		0528	SP0003
欧洲及其它	GX400	GRJ	全部年款	前乘员门车窗控制	√	√	√		0528	SP0003
欧洲及其它	GX400	GRJ	全部年款	左后门车窗控制	√	√	√		0528	SP0003
欧洲及其它	GX400	GRJ	全部年款	右后门车窗控制	√	√	√		0528	SP0003
欧洲及其它	GX400	GRJ	全部年款	驾驶员座椅控制单元	√	√	√	√	0026, 0421, 0422, 0423, 0424, 0513, 0514, 0515, 0516, 0517, 0518, 0519	
欧洲及其它	GX400	GRJ	全部年款	主开关	√	√	√			

欧洲及其它	GX400	GRJ	全部年款	驾驶员座椅开关单元	√	√	√	√	0355, 0398, 0399, 0400, 0401, 0402, 0403, 0404, 0405, 0406, 0407, 0408, 0409, 0410, 0411, 0412, 0413, 0414, 0415, 0416, 0417, 0418, 0419, 0420	
欧洲及其它	GX400	GRJ	全部年款	滑动天窗	√	√	√		0529	
欧洲及其它	GX400	GRJ	全部年款	电动调节转向柱	√	√	√	√	0472, 0473	
欧洲及其它	GX400	GRJ	全部年款	组合仪表	√	√	√	√	0398, 0616, 0617, 0618, 0619, 0620, 0621, 0622, 0623, 0624, 0625, 0626, 0627, 0628, 0629, 0630, 0631, 0632, 0633, 0634, 0635, 0636, 0637, 0638, 0639, 0640, 0641, 0642, 0643, 0644, 0645, 0646, 0647, 0648, 0649, 0650, 0651, 0652, 0653, 0654, 0655, 0656, 0657, 0658, 0659, 0660, 0661, 0662, 0663, 0664, 0665, 0666, 0667, 0668, 0669, 0670, 0671, 0672, 0673, 0674, 0675, 0676, 0677, 0678, 0679, 0680, 0681, 0682, 0683, 0684, 0685, 0686, 0687, 0688, 0689, 0690, 0691, 0692, 0693, 0694, 0695, 0696, 0697, 0698, 0699, 0700, 0701, 0702, 0703, 0704, 0705, 0706, 0707, 0708, 0709, 0710, 0711, 0712, 0713, 0714, 0715, 0716,	SP0095
欧洲及其它	GX400	GRJ	全部年款	左侧后视镜	√	√	√	√	0275, 0276, 0277, 0278, 0279, 0280, 0281, 0282, 0283, 0284	
欧洲及其它	GX400	GRJ	全部年款	右侧后视镜	√	√	√	√	0275, 0276, 0277, 0278, 0279, 0280, 0281, 0282, 0283, 0284	
欧洲及其它	GX400	GRJ	全部年款	间隙声纳雷达	√	√	√	√	0023, 0024, 0025, 0026	SP0006, SP0087, SP0088

欧洲及其它	GX400	GRJ	全部年款	弯道辅助照明 (AFS)	√	√	√	√	0007, 0008, 0009, 0474, 0475, 0476, 0477, 0478, 0479, 0480, 0481, 0482, 0483, 0484, 0485, 0486, 0487, 0488, 0489, 0490, 0491, 0492, 0493	SP0008, SP0089
欧洲及其它	GX400	GRJ	全部年款	智能进入和启动	√	√	√	√	0329, 0333, 0496, 0498, 0501, 0502, 0530, 0531, 0532, 0533, 0534, 0535, 0536, 0537, 0538, 0539, 0540, 0541, 0542, 0543, 0544, 0545, 0546, 0547, 0548, 0549, 0550, 0551, 0552, 0553	SP0005, SP0011, SP0012, SP0013, SP0014, SP0015
欧洲及其它	GX400	GRJ	全部年款	电源控制	√	√	√	√	0299, 0300, 0301, 0302, 0303, 0304, 0305	SP0046
欧洲及其它	GX400	GRJ	全部年款	起动机启动控制	√	√	√	√	0256, 0257	
欧洲及其它	GX400	GRJ	全部年款	导航系统	√	√	√	√		SP0050, SP0051, SP0080, SP0081, SP0082, SP0083, SP0140
欧洲及其它	GX400	GRJ	全部年款	雷达巡航	√	√	√	√		SP0041, SP0042
欧洲及其它	GX400	GRJ	全部年款	预碰撞安全系统	√	√	√	√	0347, 0348, 0349, 0350	
欧洲及其它	GX400	GRJ	全部年款	预碰撞安全系统2	√	√	√	√	0016, 0017, 0018, 0020, 0021, 0022, 0298	SP0005, SP0038, SP0039, SP0045, SP0141
欧洲及其它	GX400	GRJ	全部年款	胎压监测	√	√	√			SP0001, SP0002
欧洲及其它	GX400	GRJ	全部年款	盲区监视系统 (右侧单元)	√	√	√	√		SP0097, SP0098, SP0099, SP0100
欧洲及其它	GX400	GRJ	全部年款	盲区监视系统 (左侧单元)	√	√	√	√		SP0101, SP0102, SP0103, SP0104

欧洲及其它	GX460	URJ	全部年款	发动机和自动变速箱系统	√	√	√	√	0071, 0079, 0080, 0081, 0082, 0083, 0084, 0085, 0086, 0087, 0088, 0089, 0090, 0091, 0092, 0093, 0094, 0095, 0096, 0097, 0098, 0099, 0100, 0101, 0102, 0103, 0104, 0105, 0106, 0107, 0108, 0109, 0110, 0111, 0112, 0113, 0114, 0115, 0116, 0117, 0118, 0119, 0120, 0121, 0122, 0123, 0124, 0125, 0126, 0127, 0128, 0129, 0130, 0131, 0132, 0133, 0134, 0135, 0136, 0137, 0138, 0139, 0140, 0141, 0142, 0143, 0144, 0145, 0146, 0147, 0148, 0149, 0150, 0151, 0152, 0153, 0154, 0155, 0156, 0157, 0158, 0159, 0160, 0161, 0162, 0163, 0164, 0165, 0166, 0167, 0168, 0169, 0170, 0171, 0172, 0173, 0174, 0175, 0176, 0177, 0178, 0179,	SP0003, SP0004, SP0026, SP0027, SP0028, SP0029, SP0030, SP0031, SP0032, SP0033, SP0067, SP0069, SP0070, SP0071, SP0072, SP0119, SP0120, SP0121, SP0123, SP0124, SP0142, SP0143
欧洲及其它	GX460	URJ	全部年款	巡航控制	√	√	√	√		
欧洲及其它	GX460	URJ	全部年款	空气悬架	√	√	√	√	0438, 0439, 0440, 0441, 0442, 0443, 0444, 0445, 0446, 0447, 0448, 0449, 0450, 0451, 0452, 0453, 0454, 0455, 0456, 0457, 0458, 0459, 0460, 0461, 0462, 0463, 0464, 0465, 0466, 0467, 0468, 0469, 0470, 0471	SP0001
欧洲及其它	GX460	URJ	全部年款	运动动态悬挂系统	√	√	√		0554, 0555	

欧洲 及其它	GX460	URJ	全部 年款	制动 防抱 死系 统/ 稳定 防滑 控制 系统	√	√	√	√	0026, 0376, 0377, 0379, 0380, 0382, 0383, 0471, 0821, 0822, 0825, 0826, 0827, 0828, 0829, 0830, 0831, 0832, 0833, 0834, 0835, 0836, 0837, 0838, 0839, 0840, 0841, 0842, 0843, 0844, 0845, 0846, 0847, 0848, 0849, 0850, 0851, 0852, 0853, 0854, 0855, 0856, 0857, 0858, 0859, 0860, 0861, 0862, 0863, 0864, 0865, 0866, 0867, 0868, 0869, 0870, 0871, 0872, 0873, 0874, 0875, 0876, 0877, 0878, 0879, 0880, 0881, 0882, 0883, 0884, 0885, 0886, 0887, 0888, 0889, 0890, 0891, 0892, 0893, 0894, 0895, 0896, 0897, 0898, 0899, 0900, 0901, 0902, 0903, 0904, 0905, 0906, 0907, 0908, 0909, 0910, 0911	SP0001, SP0003, SP0021, SP0022, SP0023, SP0024, SP0096, SP0117
欧洲 及其它	GX460	URJ	全部 年款	智能 驻车 辅助 /驻 车辅 助监 视器	√	√	√	√		
欧洲 及其它	GX460	URJ	全部 年款	车道 偏离 警报	√	√	√	√		

欧洲及其它	GX460	URJ	全部年款	空调	√	√	√	√	0556, 0557, 0558, 0559, 0560, 0561, 0562, 0563, 0564, 0565, 0566, 0567, 0568, 0569, 0570, 0571, 0572, 0573, 0574, 0575, 0576, 0577, 0578, 0579, 0580, 0581, 0582, 0583, 0584, 0585, 0586, 0587, 0588, 0589, 0590, 0591, 0592, 0593, 0594, 0595, 0596, 0597, 0598, 0599, 0600, 0601, 0602, 0603, 0604, 0605, 0606, 0607, 0608, 0609, 0610, 0611, 0612, 0613, 0614, 0615	SP0016, SP0017, SP0052, SP0090, SP0091, SP0092, SP0093, SP0094
欧洲及其它	GX460	URJ	全部年款	安全气囊	√	√	√	√		SP0001
欧洲及其它	GX460	URJ	全部年款	主车身	√	√	√	√	0005, 0282, 0300, 0301, 0317, 0319, 0333, 0335, 0337, 0339, 0426, 0427, 0429, 0433, 0434, 0435, 0436, 0490, 0496, 0497, 0498, 0499, 0500, 0501, 0502, 0783, 0784, 0785, 0786, 0787, 0788, 0789, 0790, 0791, 0792, 0793, 0794, 0795, 0796, 0797, 0798, 0799, 0800, 0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810, 0811, 0812, 0813, 0814, 0815, 0816, 0817, 0818	SP0005, SP0018, SP0019, SP0020
欧洲及其它	GX460	URJ	全部年款	PM1 网关	√	√	√	√		SP0005
欧洲及其它	GX460	URJ	全部年款	PM2 网关	√	√	√	√		SP0005
欧洲及其它	GX460	URJ	全部年款	驾驶员门车窗控制	√	√	√		0528	SP0003
欧洲及其它	GX460	URJ	全部年款	前乘员门车窗控制	√	√	√		0528	SP0003

欧洲及其它	GX460	URJ	全部年款	左后门车窗控制	√	√	√		0528	SP0003
欧洲及其它	GX460	URJ	全部年款	右后门车窗控制	√	√	√		0528	SP0003
欧洲及其它	GX460	URJ	全部年款	驾驶员座椅控制单元	√	√	√	√	0026, 0421, 0422, 0423, 0424, 0513, 0514, 0515, 0516, 0517, 0518, 0519	
欧洲及其它	GX460	URJ	全部年款	主开关	√	√	√			
欧洲及其它	GX460	URJ	全部年款	驾驶员座椅开关单元	√	√	√	√	0355, 0398, 0399, 0400, 0401, 0402, 0403, 0404, 0405, 0406, 0407, 0408, 0409, 0410, 0411, 0412, 0413, 0414, 0415, 0416, 0417, 0418, 0419, 0420	
欧洲及其它	GX460	URJ	全部年款	滑动天窗	√	√	√		0529	
欧洲及其它	GX460	URJ	全部年款	电动调节转向柱	√	√	√	√	0472, 0473	

欧洲及其它	GX460	URJ	全部年款	组合仪表	√	√	√	√	0398, 0616, 0617, 0618, 0619, 0620, 0621, 0622, 0623, 0624, 0625, 0626, 0627, 0628, 0629, 0630, 0631, 0632, 0633, 0634, 0635, 0636, 0637, 0638, 0639, 0640, 0641, 0642, 0643, 0644, 0645, 0646, 0647, 0648, 0649, 0650, 0651, 0652, 0653, 0654, 0655, 0656, 0657, 0658, 0659, 0660, 0661, 0662, 0663, 0664, 0665, 0666, 0667, 0668, 0669, 0670, 0671, 0672, 0673, 0674, 0675, 0676, 0677, 0678, 0679, 0680, 0681, 0682, 0683, 0684, 0685, 0686, 0687, 0688, 0689, 0690, 0691, 0692, 0693, 0694, 0695, 0696, 0697, 0698, 0699, 0700, 0701, 0702, 0703, 0704, 0705, 0706, 0707, 0708, 0709, 0710, 0711, 0712, 0713, 0714, 0715, 0716,	SP0095
欧洲及其它	GX460	URJ	全部年款	左侧后视镜	√	√	√	√	0275, 0276, 0277, 0278, 0279, 0280, 0281, 0282, 0283, 0284	
欧洲及其它	GX460	URJ	全部年款	右侧后视镜	√	√	√	√	0275, 0276, 0277, 0278, 0279, 0280, 0281, 0282, 0283, 0284	
欧洲及其它	GX460	URJ	全部年款	间隙声纳雷达	√	√	√	√	0023, 0024, 0025, 0026	SP0006, SP0087, SP0088
欧洲及其它	GX460	URJ	全部年款	弯道辅助照明 (AFS)	√	√	√	√	0007, 0008, 0009, 0474, 0475, 0476, 0477, 0478, 0479, 0480, 0481, 0482, 0483, 0484, 0485, 0486, 0487, 0488, 0489, 0490, 0491, 0492, 0493	SP0008, SP0089

欧洲及其它	GX460	URJ	全部年款	智能进入和启动	√	√	√	√	0329, 0333, 0496, 0498, 0501, 0502, 0530, 0531, 0532, 0533, 0534, 0535, 0536, 0537, 0538, 0539, 0540, 0541, 0542, 0543, 0544, 0545, 0546, 0547, 0548, 0549, 0550, 0551, 0552, 0553	SP0005, SP0011, SP0012, SP0013, SP0014, SP0015, SP0018
欧洲及其它	GX460	URJ	全部年款	电源控制	√	√	√	√	0299, 0300, 0301, 0302, 0303, 0304, 0305	SP0046
欧洲及其它	GX460	URJ	全部年款	远程发动机启动	√	√	√	√		SP0047, SP0048, SP0049
欧洲及其它	GX460	URJ	全部年款	起动机启动控制	√	√	√	√	0256, 0257	
欧洲及其它	GX460	URJ	全部年款	导航系统	√	√	√	√		SP0050, SP0051, SP0080, SP0081, SP0082, SP0083, SP0140
欧洲及其它	GX460	URJ	全部年款	雷达巡航	√	√	√	√		SP0041, SP0042
欧洲及其它	GX460	URJ	全部年款	预碰撞安全系统	√	√	√	√	0347, 0348, 0349, 0350	
欧洲及其它	GX460	URJ	全部年款	预碰撞安全系统2	√	√	√	√	0016, 0017, 0018, 0020, 0021, 0022, 0298	SP0005, SP0038, SP0039, SP0045, SP0141
欧洲及其它	GX460	URJ	全部年款	胎压监测	√	√	√			SP0001, SP0002, SP0084, SP0085, SP0086
欧洲及其它	GX460	URJ	全部年款	盲区监视系统(右侧单元)	√	√	√	√		SP0097, SP0098, SP0099, SP0100
欧洲及其它	GX460	URJ	全部年款	盲区监视系统(左侧单元)	√	√	√	√		SP0101, SP0102, SP0103, SP0104
欧洲及其它	GX460	URJ	全部年款	座椅乘员检测	√	√	√			SP0034, SP0035, SP0036

欧洲及其它	GX460	URJ	全部年款	车载通信服务系统	√	√	√	√		SP0130, SP0131, SP0132, SP0133
欧洲及其它	GX460	URJ	全部年款	前识别摄像机	√	√	√	√	0052	SP0079, SP0105, SP0106, SP0107
欧洲及其它	GX460	URJ	全部年款	车道保持辅助(LKA)/车道偏离警报(LDA)	√	√	√	√	0823, 0824	
欧洲及其它	GX460	URJ	全部年款	车道保持辅助/车道偏离警报(副)			√			
欧洲及其它	GX460	URJ	全部年款	预碰撞安全系统2	√	√	√	√	0016, 0017, 0018, 0020, 0021, 0022, 0298	
欧洲及其它	GX460	URJ	全部年款	附件控制网关	√	√	√	√		SP0005
欧洲及其它	GX460	URJ	全部年款	中央网关	√	√	√	√		SP0005
欧洲及其它	GX460	URJ	全部年款	路标侦测辅助	√	√	√	√	1183	
欧洲及其它	GX460	URJ	全部年款	前大灯自动调平	√	√	√		0001, 0002, 0003, 0004, 0005, 0006, 0007, 0008, 0009, 0010, 0011, 0012, 0013, 0014, 0015	SP0008, SP0089
欧洲及其它	GX460	URJ	全部年款	雷达巡航1	√	√	√	√		
欧洲及其它	GX460	URJ	全部年款	雷达巡航2	√	√	√	√	0017, 0018	SP0041, SP0042, SP0079

欧洲及其它	GX470	UZJ	全部年款	发动机和自动变速箱系统	√	√	√	√	0071, 0079, 0080, 0081, 0082, 0083, 0084, 0085, 0086, 0087, 0088, 0089, 0090, 0091, 0092, 0093, 0094, 0095, 0096, 0097, 0098, 0099, 0100, 0101, 0102, 0103, 0104, 0105, 0106, 0107, 0108, 0109, 0110, 0111, 0112, 0113, 0114, 0115, 0116, 0117, 0118, 0119, 0120, 0121, 0122, 0123, 0124, 0125, 0126, 0127, 0128, 0129, 0130, 0131, 0132, 0133, 0134, 0135, 0136, 0137, 0138, 0139, 0140, 0141, 0142, 0143, 0144, 0145, 0146, 0147, 0148, 0149, 0150, 0151, 0152, 0153, 0154, 0155, 0156, 0157, 0158, 0159, 0160, 0161, 0162, 0163, 0164, 0165, 0166, 0167, 0168, 0169, 0170, 0171, 0172, 0173, 0174, 0175, 0176, 0177, 0178, 0179,	SP0003, SP0004, SP0026, SP0027, SP0028, SP0029, SP0030, SP0031, SP0032, SP0033, SP0124
欧洲及其它	GX470	UZJ	全部年款	巡航控制	√	√	√	√		
欧洲及其它	GX470	UZJ	全部年款	空气悬架	√	√	√		0439, 0440, 0446, 0447, 0450, 0451, 0454, 0455, 0456, 0457, 0464, 0465, 0466, 0467, 0469, 0470, 0471, 1069, 1070, 1071, 1072, 1073, 1074, 1075, 1076	SP0001
欧洲及其它	GX470	UZJ	全部年款	运动动态悬挂系统	√	√	√		0554, 0555	SP0001, SP0180

欧洲及其它	GX470	UZJ	全部年款	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统	√	√	√	√	0821, 0822, 0825, 0826, 0827, 0828, 0829, 0831, 0840, 0848, 0849, 0854, 0855, 0856, 0857, 0876, 0889, 0890, 0899, 0900, 0901, 0902, 0903, 0904, 0905, 0906, 0907, 0909, 0910, 0911, 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087, 1088, 1089, 1090, 1091, 1092, 1093, 1094, 1095, 1096, 1097, 1098, 1099, 1100, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1110, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119, 1120, 1121, 1122, 1123, 1124, 1125	SP0001, SP0003, SP0021, SP0023
欧洲及其它	GX470	UZJ	全部年款	胎压监测	√	√	√			SP0001, SP0002
欧洲及其它	GX470	UZJ	全部年款	停机状态由认证ECU或智能钥匙ECU确定	√	√	√		0501, 0983, 0984, 0985, 0986, 0987, 0988, 0989	SP0065, SP0066
欧洲及其它	GX470	UZJ	全部年款	防盗系统	√	√	√		0321, 0333, 0337, 0494, 0495, 0498, 0500, 0501, 0785, 0993, 0994, 0995, 0996, 0997, 0998, 0999, 1000, 1001, 1002, 1003, 1004	
欧洲及其它	GX470	UZJ	全部年款	安全气囊	√	√				

欧洲及其它	GX470	UZJ	全部年款	车身	√	√	√	0031, 0032, 0319, 0331, 0333, 0335, 0337, 0339, 0429, 0498, 0499, 0500, 0501, 0783, 0784, 0785, 0801, 0802, 0805, 0806, 0807, 0809, 0815, 0816, 0912, 0913, 0914, 0915, 0916, 0917, 0918, 0919, 0920, 0921, 0922, 0923, 0924, 0925, 0926, 0927, 0928, 0929, 0930, 0931, 0932, 0933, 0934, 0935, 0969	SP0005, SP0019, SP0020	
欧洲及其它	GX470	UZJ	全部年款	2号车身	√	√	√	0031, 0032, 0319, 0331, 0333, 0335, 0337, 0339, 0429, 0499, 0500, 0501, 0783, 0784, 0785, 0801, 0802, 0805, 0806, 0807, 0809, 0815, 0816, 0912, 0913, 0914, 0915, 0916, 0917, 0918, 0919, 0920, 0921, 0922, 0923, 0924, 0925, 0926, 0927, 0928, 0929, 0930, 0931, 0932, 0933, 0934, 0935		
欧洲及其它	GX470	UZJ	全部年款	驾驶员车门	√	√	√	0279, 0280, 0281, 0282, 0283, 0284, 0317, 0429, 0430, 0437, 0503, 0507, 0508, 0509, 0528, 0990, 0991		
欧洲及其它	GX470	UZJ	全部年款	驾驶员座椅控制单元			√	0422, 0423, 0424, 0515, 0516, 0517		
欧洲及其它	GX470	UZJ	全部年款	电动调节转向柱	√	√	√	√	0472, 0473, 1005	
欧洲及其它	GX470	UZJ	全部年款	电动后视镜			√	0279, 0280, 0281, 0282, 0283, 0971, 0972, 0973, 0974, 0975, 0976, 0977, 0978, 0979, 0980		
欧洲及其它	GX470	UZJ	全部年款	雨量传感器			√			
欧洲及其它	GX470	UZJ	全部年款	雨刮器			√		0031, 0032, 0332	

欧洲及其它	GX470	UZJ	全部年款	座椅乘员检测	√	√	√			SP0034, SP0035, SP0036
欧洲及其它	HS250h	ANF	全部年款	发动机和自动变速箱系统	√	√	√	√	0071, 0079, 0080, 0081, 0082, 0083, 0084, 0085, 0086, 0087, 0088, 0089, 0090, 0091, 0092, 0093, 0094, 0095, 0096, 0097, 0098, 0099, 0100, 0101, 0102, 0103, 0104, 0105, 0106, 0107, 0108, 0109, 0110, 0111, 0112, 0113, 0114, 0115, 0116, 0117, 0118, 0119, 0120, 0121, 0122, 0123, 0124, 0125, 0126, 0127, 0128, 0129, 0130, 0131, 0132, 0133, 0134, 0135, 0136, 0137, 0138, 0139, 0140, 0141, 0142, 0143, 0144, 0145, 0146, 0147, 0148, 0149, 0150, 0151, 0152, 0153, 0154, 0155, 0156, 0157, 0158, 0159, 0160, 0161, 0162, 0163, 0164, 0165, 0166, 0167, 0168, 0169, 0170, 0171, 0172, 0173, 0174, 0175, 0176, 0177, 0178, 0179,	SP0003, SP0004, SP0026, SP0027, SP0028, SP0029, SP0030, SP0031, SP0032, SP0033, SP0124
欧洲及其它	HS250h	ANF	全部年款	混合动力控制	√	√	√	√	0068, 0069, 0070, 0071, 0072, 0075, 0076, 0077, 0078, 0079, 0080, 0081, 0117	SP0003, SP0004, SP0005, SP0024, SP0025, SP0026
欧洲及其它	HS250h	ANF	全部年款	巡航控制	√	√	√	√		

欧洲及其它	HS250h	ANF	全部年款	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统	√	√	√	√	0026, 0376, 0377, 0379, 0380, 0382, 0383, 0471, 0821, 0822, 0825, 0826, 0827, 0828, 0829, 0830, 0831, 0832, 0833, 0834, 0835, 0836, 0837, 0838, 0839, 0840, 0841, 0842, 0843, 0844, 0845, 0846, 0847, 0848, 0849, 0850, 0851, 0852, 0853, 0854, 0855, 0856, 0857, 0858, 0859, 0860, 0861, 0862, 0863, 0864, 0865, 0866, 0867, 0868, 0869, 0870, 0871, 0872, 0873, 0874, 0875, 0876, 0877, 0878, 0879, 0880, 0881, 0882, 0883, 0884, 0885, 0886, 0887, 0888, 0889, 0890, 0891, 0892, 0893, 0894, 0895, 0896, 0897, 0898, 0899, 0900, 0901, 0902, 0903, 0904, 0905, 0906, 0907, 0908, 0909, 0910, 0911	SP0001, SP0003, SP0021, SP0022, SP0023, SP0144
欧洲及其它	HS250h	ANF	全部年款	胎压监测	√	√	√			SP0001, SP0002
欧洲及其它	HS250h	ANF	全部年款	电子动力方向机	√	√	√	√		SP0001, SP0009, SP0010
欧洲及其它	HS250h	ANF	全部年款	智能驻车辅助/驻车辅助监视器	√	√	√	√		
欧洲及其它	HS250h	ANF	全部年款	变速器控制	√	√	√	√		

欧洲及其它	HS250h	ANF	全部年款	空调	√	√	√	√	0556, 0557, 0558, 0559, 0560, 0561, 0562, 0563, 0564, 0565, 0566, 0567, 0568, 0569, 0570, 0571, 0572, 0573, 0574, 0575, 0576, 0577, 0578, 0579, 0580, 0581, 0582, 0583, 0584, 0585, 0586, 0587, 0588, 0589, 0590, 0591, 0592, 0593, 0594, 0595, 0596, 0597, 0598, 0599, 0600, 0601, 0602, 0603, 0604, 0605, 0606, 0607, 0608, 0609, 0610, 0611, 0612, 0613, 0614, 0615	SP0016, SP0017
欧洲及其它	HS250h	ANF	全部年款	安全气囊	√	√	√	√		SP0001
欧洲及其它	HS250h	ANF	全部年款	主车身	√	√	√	√	0005, 0282, 0300, 0301, 0317, 0319, 0333, 0335, 0337, 0339, 0426, 0427, 0429, 0433, 0434, 0435, 0436, 0490, 0496, 0497, 0498, 0499, 0500, 0501, 0502, 0783, 0784, 0785, 0786, 0787, 0788, 0789, 0790, 0791, 0792, 0793, 0794, 0795, 0796, 0797, 0798, 0799, 0800, 0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810, 0811, 0812, 0813, 0814, 0815, 0816, 0817, 0818	SP0005, SP0018, SP0019, SP0020
欧洲及其它	HS250h	ANF	全部年款	PM1 网关	√	√	√	√		SP0005
欧洲及其它	HS250h	ANF	全部年款	PM2 网关	√	√	√	√		SP0005
欧洲及其它	HS250h	ANF	全部年款	驾驶员门车窗控制	√	√	√		0528	
欧洲及其它	HS250h	ANF	全部年款	前乘员门车窗控制	√	√	√		0528	

欧洲及其它	HS250h	ANF	全部年款	左后门车窗控制	√	√	√		0528	
欧洲及其它	HS250h	ANF	全部年款	右后门车窗控制	√	√	√		0528	
欧洲及其它	HS250h	ANF	全部年款	驾驶员座椅控制单元	√	√	√	√	0026, 0421, 0422, 0423, 0424, 0513, 0514, 0515, 0516, 0517, 0518, 0519	
欧洲及其它	HS250h	ANF	全部年款	主开关	√	√	√			
欧洲及其它	HS250h	ANF	全部年款	滑动天窗	√	√	√		0529	
欧洲及其它	HS250h	ANF	全部年款	电动调节转向柱	√	√	√	√	0472, 0473	
欧洲及其它	HS250h	ANF	全部年款	组合仪表	√	√	√	√	0398, 0616, 0617, 0618, 0619, 0620, 0621, 0622, 0623, 0624, 0625, 0626, 0627, 0628, 0629, 0630, 0631, 0632, 0633, 0634, 0635, 0636, 0637, 0638, 0639, 0640, 0641, 0642, 0643, 0644, 0645, 0646, 0647, 0648, 0649, 0650, 0651, 0652, 0653, 0654, 0655, 0656, 0657, 0658, 0659, 0660, 0661, 0662, 0663, 0664, 0665, 0666, 0667, 0668, 0669, 0670, 0671, 0672, 0673, 0674, 0675, 0676, 0677, 0678, 0679, 0680, 0681, 0682, 0683, 0684, 0685, 0686, 0687, 0688, 0689, 0690, 0691, 0692, 0693, 0694, 0695, 0696, 0697, 0698, 0699, 0700, 0701, 0702, 0703, 0704, 0705, 0706, 0707, 0708, 0709, 0710, 0711, 0712, 0713, 0714, 0715, 0716,	

欧洲及其它	HS250h	ANF	全部年款	左侧后视镜	√	√	√	√	0275, 0276, 0277, 0278, 0279, 0280, 0281, 0282, 0283, 0284	
欧洲及其它	HS250h	ANF	全部年款	右侧后视镜	√	√	√	√	0275, 0276, 0277, 0278, 0279, 0280, 0281, 0282, 0283, 0284	
欧洲及其它	HS250h	ANF	全部年款	间隙声纳雷达	√	√	√	√	0023, 0024, 0025, 0026	SP0006
欧洲及其它	HS250h	ANF	全部年款	弯道辅助照明 (AFS)	√	√	√	√	0007, SP0008	
欧洲及其它	HS250h	ANF	全部年款	智能进入和启动	√	√	√	√	0329, 0333, 0496, 0498, 0501, 0502, 0530, 0531, 0532, 0533, 0534, 0535, 0536, 0537, 0538, 0539, 0540, 0541, 0542, 0543, 0544, 0545, 0546, 0547, 0548, 0549, 0550, 0551, 0552, 0553	SP0005, SP0011, SP0012, SP0013, SP0014, SP0015
欧洲及其它	HS250h	ANF	全部年款	电源控制	√	√	√	√	0299, 0300, 0301, 0302, 0303, 0304, 0305	SP0046
欧洲及其它	HS250h	ANF	全部年款	座椅乘员检测	√	√	√	√		SP0034, SP0035, SP0036
欧洲及其它	HS250h	ANF	全部年款	远程发动机启动	√	√	√	√		SP0047
欧洲及其它	HS250h	ANF	全部年款	导航系统	√	√	√	√		SP0050, SP0051
欧洲及其它	HS250h	ANF	全部年款	雷达巡航	√	√	√	√		SP0041, SP0042
欧洲及其它	HS250h	ANF	全部年款	车道保持辅助	√	√	√	√		SP0038, SP0039
欧洲及其它	HS250h	ANF	全部年款	预碰撞安全系统	√	√	√	√	0347, 0348, 0349, 0350	
欧洲及其它	HS250h	ANF	全部年款	预碰撞安全系统2	√	√	√	√	0016, 0017, 0018, 0020, 0021, 0022, 0298	SP0005, SP0038, SP0039, SP0045

欧洲 及其它	IS F	USE	全部 年款	发动 机	√	√	√	√	0071, 0079, 0080, 0081, 0082, 0083, 0084, 0085, 0086, 0087, 0088, 0089, 0090, 0091, 0092, 0093, 0094, 0095, 0096, 0097, 0098, 0099, 0100, 0101, 0102, 0103, 0104, 0105, 0106, 0107, 0108, 0109, 0110, 0111, 0112, 0113, 0114, 0115, 0116, 0117, 0118, 0119, 0120, 0121, 0122, 0123, 0124, 0125, 0126, 0127, 0128, 0129, 0130, 0131, 0132, 0133, 0134, 0135, 0136, 0137, 0138, 0139, 0140, 0141, 0142, 0143, 0144, 0145, 0146, 0147, 0148, 0149, 0150, 0151, 0152, 0153, 0154, 0155, 0156, 0157, 0158, 0159, 0160, 0161, 0162, 0163, 0164, 0165, 0166, 0167, 0168, 0169, 0170, 0171, 0172, 0173, 0174, 0175, 0176, 0177, 0178, 0179,	SP0004, SP0026, SP0027, SP0028, SP0029, SP0030, SP0031, SP0032, SP0033, SP0069, SP0070, SP0071, SP0072, SP0123, SP0124
-----------	------	-----	----------	---------	---	---	---	---	---	--

欧洲 及其它	IS F	USE	全部 年款	自动 变速 箱系 统	√	√	√	√	0071, 0079, 0080, 0081, 0082, 0083, 0084, 0085, 0086, 0087, 0088, 0089, 0096, 0097, 0100, 0101, 0102, 0103, 0104, 0105, 0106, 0107, 0108, 0109, 0110, 0111, 0112, 0113, 0115, 0116, 0117, 0118, 0119, 0120, 0121, 0122, 0123, 0124, 0125, 0126, 0127, 0128, 0129, 0130, 0131, 0132, 0133, 0134, 0135, 0136, 0137, 0138, 0139, 0140, 0141, 0149, 0159, 0161, 0162, 0163, 0164, 0165, 0166, 0167, 0168, 0169, 0170, 0171, 0172, 0173, 0174, 0175, 0176, 0177, 0178, 0179, 0180, 0181, 0182, 0183, 0184, 0185, 0186, 0187, 0188, 0189, 0190, 0191, 0192, 0193, 0194, 0195, 0196, 0197, 0198, 0199, 0200, 0201, 0202, 0203, 0204, 0205,	SP0003, SP0004, SP0031, SP0032, SP0124
欧洲 及其它	IS F	USE	全部 年款	巡航 控制	√	√	√	√		

欧洲及其它	IS F	USE	全部年款	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统	√	√	√	√	0026, 0376, 0377, 0379, 0380, 0382, 0383, 0471, 0821, 0822, 0825, 0826, 0827, 0828, 0829, 0830, 0831, 0832, 0833, 0834, 0835, 0836, 0837, 0838, 0839, 0840, 0841, 0842, 0843, 0844, 0845, 0846, 0847, 0848, 0849, 0850, 0851, 0852, 0853, 0854, 0855, 0856, 0857, 0858, 0859, 0860, 0861, 0862, 0863, 0864, 0865, 0866, 0867, 0868, 0869, 0870, 0871, 0872, 0873, 0874, 0875, 0876, 0877, 0878, 0879, 0880, 0881, 0882, 0883, 0884, 0885, 0886, 0887, 0888, 0889, 0890, 0891, 0892, 0893, 0894, 0895, 0896, 0897, 0898, 0899, 0900, 0901, 0902, 0903, 0904, 0905, 0906, 0907, 0908, 0909, 0910, 0911	SP0001, SP0003, SP0021, SP0022, SP0023, SP0024, SP0096
欧洲及其它	IS F	USE	全部年款	电子动力方向机	√	√	√	√		SP0001, SP0009, SP0010
欧洲及其它	IS F	USE	全部年款	空调	√	√	√		0556, 0557, 0558, 0561, 0562, 0569, 0573, 0585, 0586, 0588, 0594, 0598, 0599, 0610, 0611, 0614, 0615, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028	
欧洲及其它	IS F	USE	全部年款	安全气囊	√	√	√			SP0001

欧洲及其它	IS F	USE	全部年款	车身	√	√	√		0031, 0032, 0319, 0331, 0333, 0335, 0337, 0339, 0429, 0498, 0499, 0500, 0501, 0783, 0784, 0785, 0801, 0802, 0805, 0806, 0807, 0809, 0815, 0816, 0912, 0913, 0914, 0915, 0916, 0917, 0918, 0919, 0920, 0921, 0922, 0923, 0924, 0925, 0926, 0927, 0928, 0929, 0930, 0931, 0932, 0933, 0934, 0935, 0969	SP0005
欧洲及其它	IS F	USE	全部年款	网关	√	√	√			
欧洲及其它	IS F	USE	全部年款	3号车身	√	√	√		0031, 0032, 0312, 0313, 0314, 0315, 0316, 0320, 0321, 0325, 0329, 0330, 0332, 0337, 0338, 0805, 0912, 0917, 0918, 0929, 0931, 0943, 0944, 0945, 0946, 0947, 0948, 0949, 0950, 0951, 0952, 0953, 0954, 0955, 0956, 0957, 0958, 0959, 0960, 0961, 0962, 0963, 0964, 0965, 0966, 0967	
欧洲及其它	IS F	USE	全部年款	5号车身			√		0031, 0032, 0312, 0313, 0314, 0315, 0316, 0320, 0321, 0329, 0330, 0331, 0332, 0333, 0337, 0338, 0805, 0912, 0917, 0918, 0929, 0931, 0943, 0947, 0948, 0949, 0950, 0951, 0952, 0953, 0954, 0955, 0956, 0957, 0958, 0959, 0960, 0961, 0962, 0963, 0964, 0965, 0966, 0967	
欧洲及其它	IS F	USE	全部年款	驾驶员座椅控制单元			√		0422, 0423, 0424, 0515, 0516, 0517	

欧洲及其它	IS F	USE	全部年款	前乘员座椅控制单元			√		0422, 0423, 0424, 0515, 0516, 0517	
欧洲及其它	IS F	USE	全部年款	主开关			√		0939, 0940, 0941, 0942	
欧洲及其它	IS F	USE	全部年款	滑动天窗			√		0529	
欧洲及其它	IS F	USE	全部年款	电动调节转向柱	√	√	√	√	0472, 0473, 1005	
欧洲及其它	IS F	USE	全部年款	组合仪表			√		0274, 0616, 0617, 0618, 0619, 0629, 0662, 0665, 0669, 0670, 0671, 0672, 0673, 0675, 0676, 0677, 0678, 0679, 0680, 0681, 0692, 0719, 0745, 0746, 0749, 0756, 0760, 0761, 0762, 0763, 0764, 0765, 0766, 0767, 0768, 0769, 0770, 0771, 0772, 0773, 0774, 0775, 0776, 0777, 0778, 0779, 0780, 0781, 0782, 1000, 1029, 1030, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1040, 1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1049, 1050, 1051, 1052, 1053, 1054, 1055, 1056, 1057, 1058, 1059, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068	
欧洲及其它	IS F	USE	全部年款	左侧后视镜			√		0279, 0280, 0281, 0282, 0283	
欧洲及其它	IS F	USE	全部年款	右侧后视镜			√		0279, 0280, 0281, 0282, 0283, 0971, 0972, 0973, 0974, 0975, 0976, 0977, 0978, 0979, 0980	
欧洲及其它	IS F	USE	全部年款	组合开关			√			

欧洲及其它	IS F	USE	全部年款	间隙声纳雷达	√	√	√		0023, 0024	
欧洲及其它	IS F	USE	全部年款	雨量传感器			√			
欧洲及其它	IS F	USE	全部年款	弯道辅助照明 (AFS)	√	√	√		0008, 0475, 0476, 0477, 0968	
欧洲及其它	IS F	USE	全部年款	智能进入和启动	√	√	√		0532, 0536, 0537, 0542, 0544, 0545, 0546, 0547, 0548, 0549, 0550, 0551, 0552, 0553, 0807, 0937, 0938	SP0011, SP0013, SP0014, SP0015
欧洲及其它	IS F	USE	全部年款	电源控制	√	√	√		0300, 0301, 0302, 0303, 0304, 0305, 0818, 0936	
欧洲及其它	IS F	USE	全部年款	智能驻车辅助/驻车辅助监视器	√	√	√	√		
欧洲及其它	IS F	USE	全部年款	导航系统	√	√	√	√		SP0050, SP0051, SP0080, SP0081, SP0082, SP0083
欧洲及其它	IS F	USE	全部年款	雷达巡航	√	√	√	√		SP0041, SP0062
欧洲及其它	IS F	USE	全部年款	预碰撞安全系统	√	√	√	√	0347, 0348, 0349, 0350	
欧洲及其它	IS F	USE	全部年款	胎压监测	√	√	√			SP0001, SP0002
欧洲及其它	IS F	USE	全部年款	附件控制网关	√	√	√	√		SP0005
欧洲及其它	IS F	USE	全部年款	座椅乘员检测	√	√	√			SP0034, SP0035, SP0036

欧洲及其它	IS200	GXE	全部年款	发动机和自动变速箱系统	√	√	√	√	0169, 0255, 1126, 1127, 1128, 1129, 1130, 1131, 1132, 1133, 1134, 1135, 1136, 1137, 1138, 1139, 1140, 1141, 1142, 1143, 1144, 1145, 1146, 1147, 1148, 1149, 1150, 1151, 1152, 1153, 1154, 1155, 1156, 1157, 1158, 1159, 1160, 1161, 1162, 1163, 1164, 1165, 1166, 1167, 1168, 1169, 1170, 1171, 1172, 1173, 1174, 1175, 1176, 1177, 1178, 1179, 1180	SP0003, SP0004
欧洲及其它	IS200	GXE	全部年款	巡航控制	√	√	√	√		
欧洲及其它	IS200	GXE	全部年款	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统	√	√	√	√	0821, 0822, 0825, 0826, 0827, 0828, 0829, 0831, 0840, 0848, 0849, 0854, 0855, 0856, 0857, 0876, 0889, 0890, 0899, 0900, 0901, 0902, 0903, 0904, 0905, 0906, 0907, 0909, 0910, 0911, 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087, 1088, 1089, 1090, 1091, 1092, 1093, 1094, 1095, 1096, 1097, 1098, 1099, 1100, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1110, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119, 1120, 1121, 1122, 1123, 1124, 1125	SP0001, SP0003, SP0021, SP0023
欧洲及其它	IS200	GXE	全部年款	空调	√	√	√		0556, 0557, 0558, 0561, 0562, 0569, 0573, 0585, 0586, 0588, 0594, 0598, 0599, 0610, 0611, 0614, 0615, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028	

欧洲及其它	IS200	GXE	全部年款	停机系统状态由认证ECU或智能钥匙ECU确定	√	√	√			SP0011, SP0013, SP0185
欧洲及其它	IS200	GXE	全部年款	安全气囊	√	√				
欧洲及其它	IS200	GXE	全部年款	车身	√	√	√		0031, 0032, 0319, 0333, 0337, 0429, 0499, 0500, 0501, 0783, 0784, 0785, 0801, 0807, 0816, 0913, 0914, 0915, 0922, 0923, 0931, 0932, 0934, 0935, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013	SP0005, SP0019, SP0020
欧洲及其它	IS200	GXE	全部年款	组合仪表			√		0274, 0616, 0617, 0618, 0619, 0629, 0662, 0665, 0669, 0670, 0671, 0672, 0673, 0675, 0676, 0677, 0678, 0679, 0680, 0681, 0692, 0719, 0745, 0746, 0749, 0756, 0760, 0761, 0762, 0763, 0764, 0765, 0766, 0767, 0768, 0769, 0770, 0771, 0772, 0773, 0774, 0775, 0776, 0777, 0778, 0779, 0780, 0781, 0782, 1000, 1029, 1030, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1040, 1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1049, 1050, 1051, 1052, 1053, 1054, 1055, 1056, 1057, 1058, 1059, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068	

欧洲及其它	IS200	GXE	全部年款	防盗系统	√	√	√		0321, 0333, 0337, 0494, 0495, 0498, 0500, 0501, 0785, 0993, 0994, 0995, 0996, 0997, 0998, 0999, 1000, 1001, 1002, 1003, 1004	
欧洲及其它	IS200D	ALE	全部年款	发动机和自动变速箱系统	√	√	√	√	0071, 0079, 0080, 0081, 0082, 0083, 0084, 0085, 0086, 0087, 0088, 0089, 0090, 0091, 0092, 0093, 0094, 0095, 0096, 0097, 0098, 0099, 0100, 0101, 0102, 0103, 0104, 0105, 0106, 0107, 0108, 0109, 0110, 0111, 0112, 0113, 0114, 0115, 0116, 0117, 0118, 0119, 0120, 0121, 0122, 0123, 0124, 0125, 0126, 0127, 0128, 0129, 0130, 0131, 0132, 0133, 0134, 0135, 0136, 0137, 0138, 0139, 0140, 0141, 0142, 0143, 0144, 0145, 0146, 0147, 0148, 0149, 0150, 0151, 0152, 0153, 0154, 0155, 0156, 0157, 0158, 0159, 0160, 0161, 0162, 0163, 0164, 0165, 0166, 0167, 0168, 0169, 0170, 0171, 0172, 0173, 0174, 0175, 0176, 0177, 0178, 0179, SP0003, SP0004, SP0026, SP0027, SP0031, SP0032, SP0033, SP0069, SP0070, SP0071, SP0124, SP0143, SP0146, SP0147, SP0148, SP0149, SP0150, SP0151, SP0152, SP0153, SP0154, SP0155, SP0156, SP0181, SP0182	
欧洲及其它	IS200D	ALE	全部年款	巡航控制	√	√	√	√		

欧洲及其它	IS200D	ALE	全部年款	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统	√	√	√	√	0026, 0376, 0377, 0379, 0380, 0382, 0383, 0471, 0821, 0822, 0825, 0826, 0827, 0828, 0829, 0830, 0831, 0832, 0833, 0834, 0835, 0836, 0837, 0838, 0839, 0840, 0841, 0842, 0843, 0844, 0845, 0846, 0847, 0848, 0849, 0850, 0851, 0852, 0853, 0854, 0855, 0856, 0857, 0858, 0859, 0860, 0861, 0862, 0863, 0864, 0865, 0866, 0867, 0868, 0869, 0870, 0871, 0872, 0873, 0874, 0875, 0876, 0877, 0878, 0879, 0880, 0881, 0882, 0883, 0884, 0885, 0886, 0887, 0888, 0889, 0890, 0891, 0892, 0893, 0894, 0895, 0896, 0897, 0898, 0899, 0900, 0901, 0902, 0903, 0904, 0905, 0906, 0907, 0908, 0909, 0910, 0911	SP0001, SP0003, SP0021, SP0022, SP0023, SP0024, SP0096
欧洲及其它	IS200D	ALE	全部年款	电子动力方向机	√	√	√	√		SP0001, SP0009, SP0010
欧洲及其它	IS200D	ALE	全部年款	智能驻车辅助/驻车辅助监视器	√	√	√	√		
欧洲及其它	IS200D	ALE	全部年款	空调	√	√	√		0556, 0557, 0558, 0561, 0562, 0569, 0573, 0585, 0586, 0588, 0594, 0598, 0599, 0610, 0611, 0614, 0615, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028	
欧洲及其它	IS200D	ALE	全部年款	安全气囊	√	√	√			SP0001

欧洲及其它	IS200D	ALE	全部年款	车身	√	√	√		0031, 0032, 0319, 0331, 0333, 0335, 0337, 0339, 0429, 0498, 0499, 0500, 0501, 0783, 0784, 0785, 0801, 0802, 0805, 0806, 0807, 0809, 0815, 0816, 0912, 0913, 0914, 0915, 0916, 0917, 0918, 0919, 0920, 0921, 0922, 0923, 0924, 0925, 0926, 0927, 0928, 0929, 0930, 0931, 0932, 0933, 0934, 0935, 0969	SP0005
欧洲及其它	IS200D	ALE	全部年款	网关	√	√	√			
欧洲及其它	IS200D	ALE	全部年款	3号车身	√	√	√		0031, 0032, 0312, 0313, 0314, 0315, 0316, 0320, 0321, 0325, 0329, 0330, 0332, 0337, 0338, 0805, 0912, 0917, 0918, 0929, 0931, 0943, 0944, 0945, 0946, 0947, 0948, 0949, 0950, 0951, 0952, 0953, 0954, 0955, 0956, 0957, 0958, 0959, 0960, 0961, 0962, 0963, 0964, 0965, 0966, 0967	
欧洲及其它	IS200D	ALE	全部年款	5号车身			√		0031, 0032, 0312, 0313, 0314, 0315, 0316, 0320, 0321, 0329, 0330, 0331, 0332, 0333, 0337, 0338, 0805, 0912, 0917, 0918, 0929, 0931, 0943, 0947, 0948, 0949, 0950, 0951, 0952, 0953, 0954, 0955, 0956, 0957, 0958, 0959, 0960, 0961, 0962, 0963, 0964, 0965, 0966, 0967	
欧洲及其它	IS200D	ALE	全部年款	驾驶员座椅控制单元			√		0422, 0423, 0424, 0515, 0516, 0517	

欧洲及其它	IS200D	ALE	全部年款	前乘员座椅控制单元			√		0422, 0423, 0424, 0515, 0516, 0517	
欧洲及其它	IS200D	ALE	全部年款	主开关			√		0939, 0940, 0941, 0942	
欧洲及其它	IS200D	ALE	全部年款	滑动天窗			√		0529	
欧洲及其它	IS200D	ALE	全部年款	电动调节转向柱	√	√	√	√	0472, 0473, 1005	
欧洲及其它	IS200D	ALE	全部年款	组合仪表			√		0274, 0616, 0617, 0618, 0619, 0629, 0662, 0665, 0669, 0670, 0671, 0672, 0673, 0675, 0676, 0677, 0678, 0679, 0680, 0681, 0692, 0719, 0745, 0746, 0749, 0756, 0760, 0761, 0762, 0763, 0764, 0765, 0766, 0767, 0768, 0769, 0770, 0771, 0772, 0773, 0774, 0775, 0776, 0777, 0778, 0779, 0780, 0781, 0782, 1000, 1029, 1030, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1040, 1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1049, 1050, 1051, 1052, 1053, 1054, 1055, 1056, 1057, 1058, 1059, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068	
欧洲及其它	IS200D	ALE	全部年款	左侧后视镜			√		0279, 0280, 0281, 0282, 0283	
欧洲及其它	IS200D	ALE	全部年款	右侧后视镜			√		0279, 0280, 0281, 0282, 0283, 0971, 0972, 0973, 0974, 0975, 0976, 0977, 0978, 0979, 0980	
欧洲及其它	IS200D	ALE	全部年款	组合开关			√			

欧洲及其它	IS200D	ALE	全部年款	间隙声纳雷达	√	√	√		0023, 0024	
欧洲及其它	IS200D	ALE	全部年款	雨量传感器			√			
欧洲及其它	IS200D	ALE	全部年款	智能进入和启动	√	√	√		0532, 0536, 0537, 0542, 0544, 0545, 0546, 0547, 0548, 0549, 0550, 0551, 0552, 0553, 0807, 0937, 0938	SP0011, SP0013, SP0014, SP0015
欧洲及其它	IS200D	ALE	全部年款	电源控制	√	√	√		0300, 0301, 0302, 0303, 0304, 0305, 0818, 0936	
欧洲及其它	IS200D	ALE	全部年款	导航系统	√	√	√	√		SP0050, SP0051, SP0080, SP0081, SP0082, SP0083
欧洲及其它	IS200t	ASE30	全部年款	发动机	√	√	√	√	0071, 0080, 0081, 0110, 0111, 0114, 0137, 0149, 0155, 0158, 0168, 0180, 0182, 0185, 0187, 0188, 0190, 0191, 0192, 0193, 0194, 0195, 0204, 0206, 0211, 0236, 0237, 0249, 0250, 0254, 0258, 0262, 1194, 1195, 1196, 1197, 1198, 1199, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1215, 1216, 1217, 1218, 1219, 1220, 1221, 1222, 1223, 1224, 1225, 1226, 1227, 1228, 1229, 1230, 1231, 1232	SP0004, SP0026, SP0029, SP0032, SP0043, SP0069, SP0071, SP0118, SP0119, SP0120, SP0121, SP0122, SP0123, SP0124, SP0125

欧洲及其它	IS200t	ASE30	全部年款	变速箱	√	√	√	√	0071, 0080, 0081, 0110, 0111, 0114, 0137, 0149, 0168, 0180, 0182, 0185, 0187, 0188, 0190, 0191, 0192, 0193, 0194, 0195, 0204, 0206, 0211, 0236, 0237, 0249, 0250, 0254, 0258, 0262, 1194, 1195, 1196, 1197, 1198, 1199, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1215, 1216, 1217, 1218, 1219, 1220, 1221, 1222, 1223, 1224, 1225, 1226, 1227, 1228, 1229, 1231	SP0004, SP0029, SP0032, SP0124
欧洲及其它	IS200t	ASE30	全部年款	自启停系统	√	√	√	√	0026, 0285, 0286, 0287, 0288, 0289, 0290, 0291, 0292, 0293, 0294, 0295, 0296, 0297	SP0004, SP0030, SP0035, SP0108, SP0109, SP0110, SP0111, SP0112, SP0113
欧洲及其它	IS200t	ASE30	全部年款	雷达巡航2	√	√	√	√	0017, 0018	SP0041, SP0042, SP0079

欧洲及其它	IS200t	ASE30	全部年款	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统	√	√	√	√	0026, 0376, 0377, 0379, 0380, 0382, 0383, 0471, 0821, 0822, 0825, 0826, 0827, 0828, 0829, 0830, 0831, 0832, 0833, 0834, 0835, 0836, 0837, 0838, 0839, 0840, 0841, 0842, 0843, 0844, 0845, 0846, 0847, 0848, 0849, 0850, 0851, 0852, 0853, 0854, 0855, 0856, 0857, 0858, 0859, 0860, 0861, 0862, 0863, 0864, 0865, 0866, 0867, 0868, 0869, 0870, 0871, 0872, 0873, 0874, 0875, 0876, 0877, 0878, 0879, 0880, 0881, 0882, 0883, 0884, 0885, 0886, 0887, 0888, 0889, 0890, 0891, 0892, 0893, 0894, 0895, 0896, 0897, 0898, 0899, 0900, 0901, 0902, 0903, 0904, 0905, 0906, 0907, 0908, 0909, 0910, 0911	SP0001, SP0003, SP0021, SP0022, SP0023, SP0024, SP0096, SP0117
欧洲及其它	IS200t	ASE30	全部年款	胎压监测	√	√	√			SP0001, SP0002, SP0084, SP0085, SP0086
欧洲及其它	IS200t	ASE30	全部年款	电子动力方向机	√	√	√	√		SP0001, SP0009, SP0010
欧洲及其它	IS200t	ASE30	全部年款	智能驻车辅助/驻车辅助监视器	√	√	√	√		
欧洲及其它	IS200t	ASE30	全部年款	车道偏离警报	√	√	√	√	0823, 0824	SP0105, SP0107

欧洲及其它	IS200t	ASE30	全部年款	空调	√	√	√	√	0556, 0557, 0558, 0559, 0560, 0561, 0562, 0563, 0564, 0565, 0566, 0567, 0568, 0569, 0570, 0571, 0572, 0573, 0574, 0575, 0576, 0577, 0578, 0579, 0580, 0581, 0582, 0583, 0584, 0585, 0586, 0587, 0588, 0589, 0590, 0591, 0592, 0593, 0594, 0595, 0596, 0597, 0598, 0599, 0600, 0601, 0602, 0603, 0604, 0605, 0606, 0607, 0608, 0609, 0610, 0611, 0612, 0613, 0614, 0615	SP0016, SP0017, SP0052, SP0090, SP0091, SP0092, SP0093, SP0094
欧洲及其它	IS200t	ASE30	全部年款	安全气囊	√	√	√	√		SP0001
欧洲及其它	IS200t	ASE30	全部年款	预碰撞安全系统2	√	√	√	√	0016, 0017, 0018, 0020, 0021, 0022, 0298	SP0005, SP0038, SP0039, SP0045, SP0075, SP0076, SP0077, SP0078, SP0079
欧洲及其它	IS200t	ASE30	全部年款	主车身	√	√	√	√	0005, 0282, 0300, 0301, 0317, 0319, 0333, 0335, 0337, 0339, 0426, 0427, 0429, 0433, 0434, 0435, 0436, 0490, 0496, 0497, 0498, 0499, 0500, 0501, 0502, 0783, 0784, 0785, 0786, 0787, 0788, 0789, 0790, 0791, 0792, 0793, 0794, 0795, 0796, 0797, 0798, 0799, 0800, 0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810, 0811, 0812, 0813, 0814, 0815, 0816, 0817, 0818	SP0005, SP0018, SP0019, SP0020
欧洲及其它	IS200t	ASE30	全部年款	网关	√	√		√		SP0005
欧洲及其它	IS200t	ASE30	全部年款	附件控制网关	√	√	√	√		SP0005
欧洲及其它	IS200t	ASE30	全部年款	驾驶员门车窗控制	√	√	√		0528	SP0003

欧洲及其它	IS200t	ASE30	全部年款	前乘员门车窗控制	√	√	√		0528	SP0003
欧洲及其它	IS200t	ASE30	全部年款	左后门车窗控制	√	√	√		0528	SP0003
欧洲及其它	IS200t	ASE30	全部年款	右后门车窗控制	√	√	√		0528	SP0003
欧洲及其它	IS200t	ASE30	全部年款	驾驶员座椅控制单元	√	√	√	√	0026, 0421, 0422, 0423, 0424, 0513, 0514, 0515, 0516, 0517, 0518, 0519	
欧洲及其它	IS200t	ASE30	全部年款	主开关	√	√	√			
欧洲及其它	IS200t	ASE30	全部年款	滑动天窗	√	√	√		0529	
欧洲及其它	IS200t	ASE30	全部年款	电动调节转向柱	√	√	√	√	0472, 0473	

欧洲及其它	IS200t	ASE30	全部年款	组合仪表	√	√	√	√	0398, 0616, 0617, 0618, 0619, 0620, 0621, 0622, 0623, 0624, 0625, 0626, 0627, 0628, 0629, 0630, 0631, 0632, 0633, 0634, 0635, 0636, 0637, 0638, 0639, 0640, 0641, 0642, 0643, 0644, 0645, 0646, 0647, 0648, 0649, 0650, 0651, 0652, 0653, 0654, 0655, 0656, 0657, 0658, 0659, 0660, 0661, 0662, 0663, 0664, 0665, 0666, 0667, 0668, 0669, 0670, 0671, 0672, 0673, 0674, 0675, 0676, 0677, 0678, 0679, 0680, 0681, 0682, 0683, 0684, 0685, 0686, 0687, 0688, 0689, 0690, 0691, 0692, 0693, 0694, 0695, 0696, 0697, 0698, 0699, 0700, 0701, 0702, 0703, 0704, 0705, 0706, 0707, 0708, 0709, 0710, 0711, 0712, 0713, 0714, 0715, 0716,	SP0095
欧洲及其它	IS200t	ASE30	全部年款	左侧后视镜	√	√	√	√	0275, 0276, 0277, 0278, 0279, 0280, 0281, 0282, 0283, 0284	
欧洲及其它	IS200t	ASE30	全部年款	右侧后视镜	√	√	√	√	0275, 0276, 0277, 0278, 0279, 0280, 0281, 0282, 0283, 0284	
欧洲及其它	IS200t	ASE30	全部年款	间隙声纳雷达	√	√	√	√	0023, 0024, 0025, 0026	SP0006, SP0087, SP0088
欧洲及其它	IS200t	ASE30	全部年款	前大灯自动调平	√	√	√	√	0002, 0003, 0004, 0005, 0006, 0007, 0008, 0009, 0013, 0014, 0015	
欧洲及其它	IS200t	ASE30	全部年款	智能进入和启动	√	√	√	√	0329, 0333, 0496, 0498, 0501, 0502, 0530, 0531, 0532, 0533, 0534, 0535, 0536, 0537, 0538, 0539, 0540, 0541, 0542, 0543, 0544, 0545, 0546, 0547, 0548, 0549, 0550, 0551, 0552, 0553	SP0005, SP0011, SP0012, SP0013, SP0014, SP0015, SP0018

欧洲及其它	IS200t	ASE30	全部年款	电源控制	√	√	√	√	0299, 0300, 0301, 0302, 0303, 0304, 0305	SP0046
欧洲及其它	IS200t	ASE30	全部年款	座椅乘员检测	√	√	√			SP0034, SP0035, SP0036
欧洲及其它	IS200t	ASE30	全部年款	远程发动机启动	√	√	√	√		SP0047, SP0048, SP0049
欧洲及其它	IS200t	ASE30	全部年款	起动机启动控制	√	√	√	√	0256, 0257	
欧洲及其它	IS200t	ASE30	全部年款	导航系统	√	√	√	√		SP0050, SP0051, SP0080, SP0081, SP0082, SP0083, SP0140
欧洲及其它	IS200t	ASE30	全部年款	盲区监视系统(右侧单元)	√	√	√	√		SP0097, SP0098, SP0099, SP0100
欧洲及其它	IS200t	ASE30	全部年款	盲区监视系统(左侧单元)	√	√	√	√		SP0101, SP0102, SP0103, SP0104
欧洲及其它	IS200t	ASE30	全部年款	车载通信服务系统	√	√	√	√	0036	SP0060, SP0061
欧洲及其它	IS200t	ASE30	全部年款	巡航控制	√	√	√	√		
欧洲及其它	IS200t	ASE30	全部年款	空气悬架	√	√	√	√	0438, 0439, 0440, 0441, 0442, 0443, 0444, 0445, 0446, 0447, 0448, 0449, 0450, 0451, 0452, 0453, 0454, 0455, 0456, 0457, 0458, 0459, 0460, 0461, 0462, 0463, 0464, 0465, 0466, 0467, 0468, 0469, 0470, 0471	SP0001, SP0007
欧洲及其它	IS200t	ASE30	全部年款	前识别摄像机	√	√	√	√	0052	SP0079, SP0105, SP0106, SP0107

欧洲及其它	IS200t	ASE30	全部年款	车道保持辅助(LKA)/车道偏离警报(LDA)	√	√	√	√	0823, 0824	
欧洲及其它	IS200t	ASE30	全部年款	车道保持辅助/车道偏离警报(副)			√			
欧洲及其它	IS200t	ASE30	全部年款	中央网关	√	√	√	√		SP0005
欧洲及其它	IS200t	ASE30	全部年款	路标侦测辅助	√	√	√	√	1183	
欧洲及其它	IS200t	ASE30	全部年款	弯道辅助照明(AFS)	√	√	√	√	0007, 0008, 0009, 0474, 0475, 0476, 0477, 0478, 0479, 0480, 0481, 0482, 0483, 0484, 0485, 0486, 0487, 0488, 0489, 0490, 0491, 0492, 0493	SP0008, SP0089
欧洲及其它	IS200t	ASE30	全部年款	ASC	√	√	√	√	1182	

欧洲及其它	IS220D	ALE	全部年款	发动机和自动变速箱系统	√	√	√	√	0071, 0079, 0080, 0081, 0082, 0083, 0084, 0085, 0086, 0087, 0088, 0089, 0090, 0091, 0092, 0093, 0094, 0095, 0096, 0097, 0098, 0099, 0100, 0101, 0102, 0103, 0104, 0105, 0106, 0107, 0108, 0109, 0110, 0111, 0112, 0113, 0114, 0115, 0116, 0117, 0118, 0119, 0120, 0121, 0122, 0123, 0124, 0125, 0126, 0127, 0128, 0129, 0130, 0131, 0132, 0133, 0134, 0135, 0136, 0137, 0138, 0139, 0140, 0141, 0142, 0143, 0144, 0145, 0146, 0147, 0148, 0149, 0150, 0151, 0152, 0153, 0154, 0155, 0156, 0157, 0158, 0159, 0160, 0161, 0162, 0163, 0164, 0165, 0166, 0167, 0168, 0169, 0170, 0171, 0172, 0173, 0174, 0175, 0176, 0177, 0178, 0179,	SP0003, SP0004, SP0026, SP0027, SP0031, SP0032, SP0033, SP0069, SP0070, SP0071, SP0124, SP0143, SP0146, SP0147, SP0148, SP0149, SP0150, SP0151, SP0152, SP0153, SP0154, SP0155, SP0156, SP0181, SP0182
欧洲及其它	IS220D	ALE	全部年款	巡航控制	√	√	√	√		

欧洲及其它	IS220D	ALE	全部年款	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统	√	√	√	√	0026, 0376, 0377, 0379, 0380, 0382, 0383, 0471, 0821, 0822, 0825, 0826, 0827, 0828, 0829, 0830, 0831, 0832, 0833, 0834, 0835, 0836, 0837, 0838, 0839, 0840, 0841, 0842, 0843, 0844, 0845, 0846, 0847, 0848, 0849, 0850, 0851, 0852, 0853, 0854, 0855, 0856, 0857, 0858, 0859, 0860, 0861, 0862, 0863, 0864, 0865, 0866, 0867, 0868, 0869, 0870, 0871, 0872, 0873, 0874, 0875, 0876, 0877, 0878, 0879, 0880, 0881, 0882, 0883, 0884, 0885, 0886, 0887, 0888, 0889, 0890, 0891, 0892, 0893, 0894, 0895, 0896, 0897, 0898, 0899, 0900, 0901, 0902, 0903, 0904, 0905, 0906, 0907, 0908, 0909, 0910, 0911	SP0001, SP0003, SP0021, SP0022, SP0023, SP0024, SP0096
欧洲及其它	IS220D	ALE	全部年款	电子动力方向机	√	√	√	√		SP0001, SP0009, SP0010
欧洲及其它	IS220D	ALE	全部年款	空调	√	√	√		0556, 0557, 0558, 0561, 0562, 0569, 0573, 0585, 0586, 0588, 0594, 0598, 0599, 0610, 0611, 0614, 0615, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028	
欧洲及其它	IS220D	ALE	全部年款	安全气囊	√	√	√			SP0001

欧洲及其它	IS220D	ALE	全部年款	车身	√	√	√		0031, 0032, 0319, 0331, 0333, 0335, 0337, 0339, 0429, 0498, 0499, 0500, 0501, 0783, 0784, 0785, 0801, 0802, 0805, 0806, 0807, 0809, 0815, 0816, 0912, 0913, 0914, 0915, 0916, 0917, 0918, 0919, 0920, 0921, 0922, 0923, 0924, 0925, 0926, 0927, 0928, 0929, 0930, 0931, 0932, 0933, 0934, 0935, 0969	SP0005
欧洲及其它	IS220D	ALE	全部年款	网关	√	√	√			
欧洲及其它	IS220D	ALE	全部年款	3号车身	√	√	√		0031, 0032, 0312, 0313, 0314, 0315, 0316, 0320, 0321, 0325, 0329, 0330, 0332, 0337, 0338, 0805, 0912, 0917, 0918, 0929, 0931, 0943, 0944, 0945, 0946, 0947, 0948, 0949, 0950, 0951, 0952, 0953, 0954, 0955, 0956, 0957, 0958, 0959, 0960, 0961, 0962, 0963, 0964, 0965, 0966, 0967	
欧洲及其它	IS220D	ALE	全部年款	5号车身			√		0031, 0032, 0312, 0313, 0314, 0315, 0316, 0320, 0321, 0329, 0330, 0331, 0332, 0333, 0337, 0338, 0805, 0912, 0917, 0918, 0929, 0931, 0943, 0947, 0948, 0949, 0950, 0951, 0952, 0953, 0954, 0955, 0956, 0957, 0958, 0959, 0960, 0961, 0962, 0963, 0964, 0965, 0966, 0967	
欧洲及其它	IS220D	ALE	全部年款	驾驶员座椅控制单元			√		0422, 0423, 0424, 0515, 0516, 0517	

欧洲及其它	IS220D	ALE	全部年款	前乘员座椅控制单元			√		0422, 0423, 0424, 0515, 0516, 0517	
欧洲及其它	IS220D	ALE	全部年款	主开关			√		0939, 0940, 0941, 0942	
欧洲及其它	IS220D	ALE	全部年款	滑动天窗			√		0529	
欧洲及其它	IS220D	ALE	全部年款	电动调节转向柱	√	√	√	√	0472, 0473, 1005	
欧洲及其它	IS220D	ALE	全部年款	组合仪表			√		0274, 0616, 0617, 0618, 0619, 0629, 0662, 0665, 0669, 0670, 0671, 0672, 0673, 0675, 0676, 0677, 0678, 0679, 0680, 0681, 0692, 0719, 0745, 0746, 0749, 0756, 0760, 0761, 0762, 0763, 0764, 0765, 0766, 0767, 0768, 0769, 0770, 0771, 0772, 0773, 0774, 0775, 0776, 0777, 0778, 0779, 0780, 0781, 0782, 1000, 1029, 1030, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1040, 1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1049, 1050, 1051, 1052, 1053, 1054, 1055, 1056, 1057, 1058, 1059, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068	
欧洲及其它	IS220D	ALE	全部年款	左侧后视镜			√		0279, 0280, 0281, 0282, 0283	
欧洲及其它	IS220D	ALE	全部年款	右侧后视镜			√		0279, 0280, 0281, 0282, 0283, 0971, 0972, 0973, 0974, 0975, 0976, 0977, 0978, 0979, 0980	
欧洲及其它	IS220D	ALE	全部年款	组合开关			√			

欧洲及其它	IS220D	ALE	全部年款	间隙声纳雷达	√	√	√		0023, 0024	
欧洲及其它	IS220D	ALE	全部年款	雨量传感器			√			
欧洲及其它	IS220D	ALE	全部年款	弯道辅助照明 (AFS)	√	√	√		0008, 0475, 0476, 0477, 0968	
欧洲及其它	IS220D	ALE	全部年款	智能进入和启动	√	√	√		0532, 0536, 0537, 0542, 0544, 0545, 0546, 0547, 0548, 0549, 0550, 0551, 0552, 0553, 0807, 0937, 0938	SP0011, SP0013, SP0014, SP0015
欧洲及其它	IS220D	ALE	全部年款	电源控制	√	√	√		0300, 0301, 0302, 0303, 0304, 0305, 0818, 0936	
欧洲及其它	IS220D	ALE	全部年款	智能驻车辅助/驻车辅助监视器	√	√	√	√		
欧洲及其它	IS220D	ALE	全部年款	导航系统	√	√	√	√		SP0050, SP0051, SP0080, SP0081, SP0082, SP0083

欧洲 及其它	IS250	GSE	全部 年款	发动 机	√	√	√	√	0071, 0079, 0080, 0081, 0082, 0083, 0084, 0085, 0086, 0087, 0088, 0089, 0090, 0091, 0092, 0093, 0094, 0095, 0096, 0097, 0098, 0099, 0100, 0101, 0102, 0103, 0104, 0105, 0106, 0107, 0108, 0109, 0110, 0111, 0112, 0113, 0114, 0115, 0116, 0117, 0118, 0119, 0120, 0121, 0122, 0123, 0124, 0125, 0126, 0127, 0128, 0129, 0130, 0131, 0132, 0133, 0134, 0135, 0136, 0137, 0138, 0139, 0140, 0141, 0142, 0143, 0144, 0145, 0146, 0147, 0148, 0149, 0150, 0151, 0152, 0153, 0154, 0155, 0156, 0157, 0158, 0159, 0160, 0161, 0162, 0163, 0164, 0165, 0166, 0167, 0168, 0169, 0170, 0171, 0172, 0173, 0174, 0175, 0176, 0177, 0178, 0179,	SP0004, SP0026, SP0027, SP0028, SP0029, SP0030, SP0031, SP0032, SP0033, SP0069, SP0070, SP0071, SP0072, SP0123, SP0124
-----------	-------	-----	----------	---------	---	---	---	---	---	--

欧洲 及其它	IS250	GSE	全部 年款	自动 变速 箱系 统	√	√	√	√	0071, 0079, 0080, 0081, 0082, 0083, 0084, 0085, 0086, 0087, 0088, 0089, 0096, 0097, 0100, 0101, 0102, 0103, 0104, 0105, 0106, 0107, 0108, 0109, 0110, 0111, 0112, 0113, 0115, 0116, 0117, 0118, 0119, 0120, 0121, 0122, 0123, 0124, 0125, 0126, 0127, 0128, 0129, 0130, 0131, 0132, 0133, 0134, 0135, 0136, 0137, 0138, 0139, 0140, 0141, 0149, 0159, 0161, 0162, 0163, 0164, 0165, 0166, 0167, 0168, 0169, 0170, 0171, 0172, 0173, 0174, 0175, 0176, 0177, 0178, 0179, 0180, 0181, 0182, 0183, 0184, 0185, 0186, 0187, 0188, 0189, 0190, 0191, 0192, 0193, 0194, 0195, 0196, 0197, 0198, 0199, 0200, 0201, 0202, 0203, 0204, 0205,	SP0003, SP0004, SP0031, SP0032, SP0124
欧洲 及其它	IS250	GSE	全部 年款	巡航 控制	√	√	√	√		

欧洲及其它	IS250	GSE	全部年款	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统	√	√	√	√	0026, 0376, 0377, 0379, 0380, 0382, 0383, 0471, 0821, 0822, 0825, 0826, 0827, 0828, 0829, 0830, 0831, 0832, 0833, 0834, 0835, 0836, 0837, 0838, 0839, 0840, 0841, 0842, 0843, 0844, 0845, 0846, 0847, 0848, 0849, 0850, 0851, 0852, 0853, 0854, 0855, 0856, 0857, 0858, 0859, 0860, 0861, 0862, 0863, 0864, 0865, 0866, 0867, 0868, 0869, 0870, 0871, 0872, 0873, 0874, 0875, 0876, 0877, 0878, 0879, 0880, 0881, 0882, 0883, 0884, 0885, 0886, 0887, 0888, 0889, 0890, 0891, 0892, 0893, 0894, 0895, 0896, 0897, 0898, 0899, 0900, 0901, 0902, 0903, 0904, 0905, 0906, 0907, 0908, 0909, 0910, 0911	SP0001, SP0003, SP0021, SP0022, SP0023, SP0024, SP0096
欧洲及其它	IS250	GSE	全部年款	胎压监测	√	√	√			SP0001, SP0002, SP0084, SP0085, SP0086
欧洲及其它	IS250	GSE	全部年款	电子动力方向机	√	√	√	√		SP0001, SP0009, SP0010

欧洲及其它	IS250	GSE	全部年款	空调	√	√	√	√	0556, 0557, 0558, 0559, 0560, 0561, 0562, 0563, 0564, 0565, 0566, 0567, 0568, 0569, 0570, 0571, 0572, 0573, 0574, 0575, 0576, 0577, 0578, 0579, 0580, 0581, 0582, 0583, 0584, 0585, 0586, 0587, 0588, 0589, 0590, 0591, 0592, 0593, 0594, 0595, 0596, 0597, 0598, 0599, 0600, 0601, 0602, 0603, 0604, 0605, 0606, 0607, 0608, 0609, 0610, 0611, 0612, 0613, 0614, 0615, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028	SP0016, SP0017, SP0052, SP0090, SP0091, SP0092, SP0093, SP0094
欧洲及其它	IS250	GSE	全部年款	安全气囊	√	√	√	√		SP0001
欧洲及其它	IS250	GSE	全部年款	车身	√	√	√		0031, 0032, 0319, 0331, 0333, 0335, 0337, 0339, 0429, 0498, 0499, 0500, 0501, 0783, 0784, 0785, 0801, 0802, 0805, 0806, 0807, 0809, 0815, 0816, 0912, 0913, 0914, 0915, 0916, 0917, 0918, 0919, 0920, 0921, 0922, 0923, 0924, 0925, 0926, 0927, 0928, 0929, 0930, 0931, 0932, 0933, 0934, 0935, 0969	SP0005
欧洲及其它	IS250	GSE	全部年款	网关	√	√	√	√		SP0005

欧洲及其它	IS250	GSE	全部年款	3号车身	√	√	√		0031, 0032, 0312, 0313, 0314, 0315, 0316, 0320, 0321, 0325, 0329, 0330, 0332, 0337, 0338, 0805, 0912, 0917, 0918, 0929, 0931, 0943, 0944, 0945, 0946, 0947, 0948, 0949, 0950, 0951, 0952, 0953, 0954, 0955, 0956, 0957, 0958, 0959, 0960, 0961, 0962, 0963, 0964, 0965, 0966, 0967	
欧洲及其它	IS250	GSE	全部年款	5号车身			√		0031, 0032, 0312, 0313, 0314, 0315, 0316, 0320, 0321, 0329, 0330, 0331, 0332, 0333, 0337, 0338, 0805, 0912, 0917, 0918, 0929, 0931, 0943, 0947, 0948, 0949, 0950, 0951, 0952, 0953, 0954, 0955, 0956, 0957, 0958, 0959, 0960, 0961, 0962, 0963, 0964, 0965, 0966, 0967	
欧洲及其它	IS250	GSE	全部年款	驾驶员座椅控制单元	√	√	√	√	0026, 0421, 0422, 0423, 0424, 0513, 0514, 0515, 0516, 0517, 0518, 0519	
欧洲及其它	IS250	GSE	全部年款	前乘员座椅控制单元			√		0422, 0423, 0424, 0515, 0516, 0517	
欧洲及其它	IS250	GSE	全部年款	主开关	√	√	√		0939, 0940, 0941, 0942	
欧洲及其它	IS250	GSE	全部年款	滑动天窗	√	√	√		0529	
欧洲及其它	IS250	GSE	全部年款	电动调节转向柱	√	√	√	√	0472, 0473, 1005	

欧洲及其它	IS250	GSE	全部年款	组合仪表	√	√	√	√	0274, 0398, 0616, 0617, 0618, 0619, 0620, 0621, 0622, 0623, 0624, 0625, 0626, 0627, 0628, 0629, 0630, 0631, 0632, 0633, 0634, 0635, 0636, 0637, 0638, 0639, 0640, 0641, 0642, 0643, 0644, 0645, 0646, 0647, 0648, 0649, 0650, 0651, 0652, 0653, 0654, 0655, 0656, 0657, 0658, 0659, 0660, 0661, 0662, 0663, 0664, 0665, 0666, 0667, 0668, 0669, 0670, 0671, 0672, 0673, 0674, 0675, 0676, 0677, 0678, 0679, 0680, 0681, 0682, 0683, 0684, 0685, 0686, 0687, 0688, 0689, 0690, 0691, 0692, 0693, 0694, 0695, 0696, 0697, 0698, 0699, 0700, 0701, 0702, 0703, 0704, 0705, 0706, 0707, 0708, 0709, 0710, 0711, 0712, 0713, 0714, 0715,	SP0095
欧洲及其它	IS250	GSE	全部年款	左侧后视镜	√	√	√	√	0275, 0276, 0277, 0278, 0279, 0280, 0281, 0282, 0283, 0284	
欧洲及其它	IS250	GSE	全部年款	右侧后视镜	√	√	√	√	0275, 0276, 0277, 0278, 0279, 0280, 0281, 0282, 0283, 0284, 0971, 0972, 0973, 0974, 0975, 0976, 0977, 0978, 0979, 0980	
欧洲及其它	IS250	GSE	全部年款	组合开关			√			
欧洲及其它	IS250	GSE	全部年款	间隙声纳雷达	√	√	√	√	0023, 0024, 0025, 0026	SP0006, SP0087, SP0088
欧洲及其它	IS250	GSE	全部年款	雨量传感器			√			
欧洲及其它	IS250	GSE	全部年款	弯道辅助照明 (AFS)	√	√	√		0008, 0475, 0476, 0477, 0968	

欧洲及其它	IS250	GSE	全部年款	智能进入和启动	√	√	√	√	0329, 0333, 0496, 0498, 0501, 0502, 0530, 0531, 0532, 0533, 0534, 0535, 0536, 0537, 0538, 0539, 0540, 0541, 0542, 0543, 0544, 0545, 0546, 0547, 0548, 0549, 0550, 0551, 0552, 0553, 0807, 0937, 0938	SP0005, SP0011, SP0012, SP0013, SP0014, SP0015, SP0018
欧洲及其它	IS250	GSE	全部年款	电源控制	√	√	√	√	0299, 0300, 0301, 0302, 0303, 0304, 0305, 0818, 0936	SP0046
欧洲及其它	IS250	GSE	全部年款	座椅乘员检测	√	√	√			SP0034, SP0035, SP0036
欧洲及其它	IS250	GSE	全部年款	4WD	√	√	√	√	0819, 0820, 0821, 0822	SP0003, SP0053
欧洲及其它	IS250	GSE	全部年款	智能驻车辅助/驻车辅助监视器	√	√	√	√		
欧洲及其它	IS250	GSE	全部年款	附件控制网关	√	√	√	√		SP0005
欧洲及其它	IS250	GSE	全部年款	导航系统	√	√	√	√		SP0050, SP0051, SP0080, SP0081, SP0082, SP0083

欧洲及其它	IS250	GSE	全部年款	发动机和自动变速箱系统	√	√	√	√	0071, 0079, 0080, 0081, 0082, 0083, 0084, 0085, 0086, 0087, 0088, 0089, 0090, 0091, 0092, 0093, 0094, 0095, 0096, 0097, 0098, 0099, 0100, 0101, 0102, 0103, 0104, 0105, 0106, 0107, 0108, 0109, 0110, 0111, 0112, 0113, 0114, 0115, 0116, 0117, 0118, 0119, 0120, 0121, 0122, 0123, 0124, 0125, 0126, 0127, 0128, 0129, 0130, 0131, 0132, 0133, 0134, 0135, 0136, 0137, 0138, 0139, 0140, 0141, 0142, 0143, 0144, 0145, 0146, 0147, 0148, 0149, 0150, 0151, 0152, 0153, 0154, 0155, 0156, 0157, 0158, 0159, 0160, 0161, 0162, 0163, 0164, 0165, 0166, 0167, 0168, 0169, 0170, 0171, 0172, 0173, 0174, 0175, 0176, 0177, 0178, 0179,	SP0003, SP0004, SP0026, SP0027, SP0028, SP0029, SP0030, SP0031, SP0032, SP0033, SP0043, SP0067, SP0068, SP0069, SP0070, SP0071, SP0072, SP0124
欧洲及其它	IS250	GSE	全部年款	空气悬架	√	√	√	√	0438, 0439, 0440, 0441, 0442, 0443, 0444, 0445, 0446, 0447, 0448, 0449, 0450, 0451, 0452, 0453, 0454, 0455, 0456, 0457, 0458, 0459, 0460, 0461, 0462, 0463, 0464, 0465, 0466, 0467, 0468, 0469, 0470, 0471	SP0001, SP0007
欧洲及其它	IS250	GSE	全部年款	车道偏离警报	√	√	√	√	0823, 0824	SP0105, SP0107

欧洲及其它	IS250	GSE	全部年款	主车身	√	√	√	√	0005, 0282, 0300, 0301, 0317, 0319, 0333, 0335, 0337, 0339, 0426, 0427, 0429, 0433, 0434, 0435, 0436, 0490, 0496, 0497, 0498, 0499, 0500, 0501, 0502, 0783, 0784, 0785, 0786, 0787, 0788, 0789, 0790, 0791, 0792, 0793, 0794, 0795, 0796, 0797, 0798, 0799, 0800, 0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810, 0811, 0812, 0813, 0814, 0815, 0816, 0817, 0818	SP0005, SP0018, SP0019, SP0020
欧洲及其它	IS250	GSE	全部年款	驾驶员门车窗控制	√	√	√		0528	
欧洲及其它	IS250	GSE	全部年款	前乘员门车窗控制	√	√	√		0528	
欧洲及其它	IS250	GSE	全部年款	左后门车窗控制	√	√	√		0528	
欧洲及其它	IS250	GSE	全部年款	右后门车窗控制	√	√	√		0528	
欧洲及其它	IS250	GSE	全部年款	前大灯自动调平	√	√	√	√	0002, 0003, 0004, 0005, 0006, 0007, 0008, 0009, 0013, 0014, 0015	
欧洲及其它	IS250	GSE	全部年款	远程发动机启动	√	√	√	√		SP0047, SP0048, SP0049
欧洲及其它	IS250	GSE	全部年款	起动机启动控制	√	√	√	√	0256, 0257	
欧洲及其它	IS250	GSE	全部年款	盲区监视系统(右侧单元)	√	√	√	√		SP0097, SP0098, SP0099, SP0100

欧洲及其它	IS250	GSE	全部年款	盲区监视系统(左侧单元)	√	√	√	√		SP0101, SP0102, SP0103, SP0104
欧洲及其它	IS250	GSE	全部年款	车载通信服务系统	√	√	√	√		SP0060, SP0061
欧洲及其它	IS250	GSE	全部年款	雷达巡航	√	√	√	√		SP0041, SP0062
欧洲及其它	IS250	GSE	全部年款	预碰撞安全系统	√	√	√	√	0347, 0348, 0349, 0350	
欧洲及其它	IS250	GSE	全部年款	雷达巡航2	√	√	√	√	0017, 0018	SP0041, SP0042, SP0079
欧洲及其它	IS250	GSE	全部年款	预碰撞安全系统2	√	√	√	√	0016, 0017, 0018, 0020, 0021, 0022, 0298	SP0005, SP0038, SP0039, SP0045, SP0075, SP0076, SP0077, SP0078, SP0079

欧洲 及其它	IS250C	GSE	全部 年款	发动 机	√	√	√	√	0071, 0079, 0080, 0081, 0082, 0083, 0084, 0085, 0086, 0087, 0088, 0089, 0090, 0091, 0092, 0093, 0094, 0095, 0096, 0097, 0098, 0099, 0100, 0101, 0102, 0103, 0104, 0105, 0106, 0107, 0108, 0109, 0110, 0111, 0112, 0113, 0114, 0115, 0116, 0117, 0118, 0119, 0120, 0121, 0122, 0123, 0124, 0125, 0126, 0127, 0128, 0129, 0130, 0131, 0132, 0133, 0134, 0135, 0136, 0137, 0138, 0139, 0140, 0141, 0142, 0143, 0144, 0145, 0146, 0147, 0148, 0149, 0150, 0151, 0152, 0153, 0154, 0155, 0156, 0157, 0158, 0159, 0160, 0161, 0162, 0163, 0164, 0165, 0166, 0167, 0168, 0169, 0170, 0171, 0172, 0173, 0174, 0175, 0176, 0177, 0178, 0179,	SP0004, SP0026, SP0027, SP0028, SP0029, SP0030, SP0031, SP0032, SP0033, SP0043, SP0044, SP0068, SP0069, SP0070, SP0071, SP0072, SP0124
-----------	--------	-----	----------	---------	---	---	---	---	---	--

欧洲 及其它	IS250C	GSE	全部 年款	自动 变速 箱系 统	√	√	√	√	0071, 0079, 0080, 0081, 0082, 0083, 0084, 0085, 0086, 0087, 0088, 0089, 0096, 0097, 0100, 0101, 0102, 0103, 0104, 0105, 0106, 0107, 0108, 0109, 0110, 0111, 0112, 0113, 0115, 0116, 0117, 0118, 0119, 0120, 0121, 0122, 0123, 0124, 0125, 0126, 0127, 0128, 0129, 0130, 0131, 0132, 0133, 0134, 0135, 0136, 0137, 0138, 0139, 0140, 0141, 0149, 0159, 0161, 0162, 0163, 0164, 0165, 0166, 0167, 0168, 0169, 0170, 0171, 0172, 0173, 0174, 0175, 0176, 0177, 0178, 0179, 0180, 0181, 0182, 0183, 0184, 0185, 0186, 0187, 0188, 0189, 0190, 0191, 0192, 0193, 0194, 0195, 0196, 0197, 0198, 0199, 0200, 0201, 0202, 0203, 0204, 0205,	SP0003, SP0004, SP0031, SP0032, SP0068, SP0124
欧洲 及其它	IS250C	GSE	全部 年款	巡航 控制	√	√	√	√		

欧洲及其它	IS250C	GSE	全部年款	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统	√	√	√	√	0026, 0376, 0377, 0379, 0380, 0382, 0383, 0471, 0821, 0822, 0825, 0826, 0827, 0828, 0829, 0830, 0831, 0832, 0833, 0834, 0835, 0836, 0837, 0838, 0839, 0840, 0841, 0842, 0843, 0844, 0845, 0846, 0847, 0848, 0849, 0850, 0851, 0852, 0853, 0854, 0855, 0856, 0857, 0858, 0859, 0860, 0861, 0862, 0863, 0864, 0865, 0866, 0867, 0868, 0869, 0870, 0871, 0872, 0873, 0874, 0875, 0876, 0877, 0878, 0879, 0880, 0881, 0882, 0883, 0884, 0885, 0886, 0887, 0888, 0889, 0890, 0891, 0892, 0893, 0894, 0895, 0896, 0897, 0898, 0899, 0900, 0901, 0902, 0903, 0904, 0905, 0906, 0907, 0908, 0909, 0910, 0911	SP0001, SP0003, SP0021, SP0022, SP0023, SP0024, SP0096
欧洲及其它	IS250C	GSE	全部年款	胎压监测	√	√	√			SP0001, SP0002
欧洲及其它	IS250C	GSE	全部年款	电子动力方向机	√	√	√	√		SP0001, SP0009, SP0010
欧洲及其它	IS250C	GSE	全部年款	智能驻车辅助/驻车辅助监视器	√	√	√	√		
欧洲及其它	IS250C	GSE	全部年款	空调	√	√	√		0556, 0557, 0558, 0561, 0562, 0569, 0573, 0585, 0586, 0588, 0594, 0598, 0599, 0610, 0611, 0614, 0615, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028	

欧洲及其它	IS250C	GSE	全部年款	安全气囊	√	√	√	√		SP0001
欧洲及其它	IS250C	GSE	全部年款	车身	√	√	√		0031, 0032, 0319, 0331, 0333, 0335, 0337, 0339, 0429, 0498, 0499, 0500, 0501, 0783, 0784, 0785, 0801, 0802, 0805, 0806, 0807, 0809, 0815, 0816, 0912, 0913, 0914, 0915, 0916, 0917, 0918, 0919, 0920, 0921, 0922, 0923, 0924, 0925, 0926, 0927, 0928, 0929, 0930, 0931, 0932, 0933, 0934, 0935, 0969	SP0005
欧洲及其它	IS250C	GSE	全部年款	网关	√	√	√			
欧洲及其它	IS250C	GSE	全部年款	3号车身	√	√	√		0031, 0032, 0312, 0313, 0314, 0315, 0316, 0320, 0321, 0325, 0329, 0330, 0332, 0337, 0338, 0805, 0912, 0917, 0918, 0929, 0931, 0943, 0944, 0945, 0946, 0947, 0948, 0949, 0950, 0951, 0952, 0953, 0954, 0955, 0956, 0957, 0958, 0959, 0960, 0961, 0962, 0963, 0964, 0965, 0966, 0967	
欧洲及其它	IS250C	GSE	全部年款	5号车身			√		0031, 0032, 0312, 0313, 0314, 0315, 0316, 0320, 0321, 0329, 0330, 0331, 0332, 0333, 0337, 0338, 0805, 0912, 0917, 0918, 0929, 0931, 0943, 0947, 0948, 0949, 0950, 0951, 0952, 0953, 0954, 0955, 0956, 0957, 0958, 0959, 0960, 0961, 0962, 0963, 0964, 0965, 0966, 0967	
欧洲及其它	IS250C	GSE	全部年款	驾驶员座椅控制单元			√		0422, 0423, 0424, 0515, 0516, 0517	

欧洲及其它	IS250C	GSE	全部年款	前乘员座椅控制单元			√		0422, 0423, 0424, 0515, 0516, 0517	
欧洲及其它	IS250C	GSE	全部年款	主开关			√		0939, 0940, 0941, 0942	
欧洲及其它	IS250C	GSE	全部年款	前乘员门车窗控制多路网络主开关			√		0941	
欧洲及其它	IS250C	GSE	全部年款	可伸缩硬顶	√	√	√		0970	
欧洲及其它	IS250C	GSE	全部年款	电动调节转向柱	√	√	√	√	0472, 0473, 1005	
欧洲及其它	IS250C	GSE	全部年款	组合仪表			√		0274, 0616, 0617, 0618, 0619, 0629, 0662, 0665, 0669, 0670, 0671, 0672, 0673, 0675, 0676, 0677, 0678, 0679, 0680, 0681, 0692, 0719, 0745, 0746, 0749, 0756, 0760, 0761, 0762, 0763, 0764, 0765, 0766, 0767, 0768, 0769, 0770, 0771, 0772, 0773, 0774, 0775, 0776, 0777, 0778, 0779, 0780, 0781, 0782, 1000, 1029, 1030, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1040, 1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1049, 1050, 1051, 1052, 1053, 1054, 1055, 1056, 1057, 1058, 1059, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068	
欧洲及其它	IS250C	GSE	全部年款	左侧后视镜			√		0279, 0280, 0281, 0282, 0283	

欧洲及其它	IS250C	GSE	全部年款	右侧后视镜			√		0279, 0280, 0281, 0282, 0283, 0971, 0972, 0973, 0974, 0975, 0976, 0977, 0978, 0979, 0980	
欧洲及其它	IS250C	GSE	全部年款	组合开关			√			
欧洲及其它	IS250C	GSE	全部年款	间隙声纳雷达	√	√	√		0023, 0024	
欧洲及其它	IS250C	GSE	全部年款	雨量传感器			√			
欧洲及其它	IS250C	GSE	全部年款	弯道辅助照明 (AFS)	√	√	√		0008, 0475, 0476, 0477, 0968	
欧洲及其它	IS250C	GSE	全部年款	智能进入和启动	√	√	√		0532, 0536, 0537, 0542, 0544, 0545, 0546, 0547, 0548, 0549, 0550, 0551, 0552, 0553, 0807, 0937, 0938	SP0011, SP0013, SP0014, SP0015
欧洲及其它	IS250C	GSE	全部年款	电源控制	√	√	√		0300, 0301, 0302, 0303, 0304, 0305, 0818, 0936	
欧洲及其它	IS250C	GSE	全部年款	座椅乘员检测	√	√	√			SP0034, SP0035, SP0036
欧洲及其它	IS250C	GSE	全部年款	导航系统	√	√	√	√		SP0050, SP0051, SP0080, SP0081, SP0082, SP0083
欧洲及其它	IS250C	GSE	全部年款	附件控制网关	√	√	√	√		SP0005
欧洲及其它	IS250C	GSE	全部年款	雷达巡航	√	√	√	√		SP0041
欧洲及其它	IS250C	GSE	全部年款	预碰撞安全系统	√	√	√	√	0347, 0348, 0349, 0350	

欧洲及其它	IS300	ASE30	全部年款	发动机	√	√	√	√	0071, 0080, 0081, 0110, 0111, 0114, 0137, 0149, 0155, 0158, 0168, 0180, 0182, 0185, 0187, 0188, 0190, 0191, 0192, 0193, 0194, 0195, 0204, 0206, 0211, 0236, 0237, 0249, 0250, 0254, 0258, 0262, 1194, 1195, 1196, 1197, 1198, 1199, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1215, 1216, 1217, 1218, 1219, 1220, 1221, 1222, 1223, 1224, 1225, 1226, 1227, 1228, 1229, 1230, 1231, 1232	SP0004, SP0026, SP0029, SP0032, SP0043, SP0069, SP0071, SP0118, SP0119, SP0120, SP0121, SP0122, SP0123, SP0124, SP0125
欧洲及其它	IS300	ASE30	全部年款	变速箱	√	√	√	√	0071, 0080, 0081, 0110, 0111, 0114, 0137, 0149, 0168, 0180, 0182, 0185, 0187, 0188, 0190, 0191, 0192, 0193, 0194, 0195, 0204, 0206, 0211, 0236, 0237, 0249, 0250, 0254, 0258, 0262, 1194, 1195, 1196, 1197, 1198, 1199, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1215, 1216, 1217, 1218, 1219, 1220, 1221, 1222, 1223, 1224, 1225, 1226, 1227, 1228, 1229, 1230, 1231, 1232	SP0004, SP0029, SP0032, SP0124
欧洲及其它	IS300	ASE30	全部年款	自启停系统	√	√	√	√	0026, 0285, 0286, 0287, 0288, 0289, 0290, 0291, 0292, 0293, 0294, 0295, 0296, 0297	SP0004, SP0030, SP0035, SP0108, SP0109, SP0110, SP0111, SP0112, SP0113
欧洲及其它	IS300	ASE30	全部年款	雷达巡航2	√	√	√	√	0017, 0018	SP0041, SP0042, SP0079

欧洲及其它	IS300	ASE30	全部年款	空气悬架	√	√	√	√	0438, 0439, 0440, 0441, 0442, 0443, 0444, 0445, 0446, 0447, 0448, 0449, 0450, 0451, 0452, 0453, 0454, 0455, 0456, 0457, 0458, 0459, 0460, 0461, 0462, 0463, 0464, 0465, 0466, 0467, 0468, 0469, 0470, 0471	SP0001, SP0007
欧洲及其它	IS300	ASE30	全部年款	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统	√	√	√	√	0026, 0376, 0377, 0379, 0380, 0382, 0383, 0471, 0821, 0822, 0825, 0826, 0827, 0828, 0829, 0830, 0831, 0832, 0833, 0834, 0835, 0836, 0837, 0838, 0839, 0840, 0841, 0842, 0843, 0844, 0845, 0846, 0847, 0848, 0849, 0850, 0851, 0852, 0853, 0854, 0855, 0856, 0857, 0858, 0859, 0860, 0861, 0862, 0863, 0864, 0865, 0866, 0867, 0868, 0869, 0870, 0871, 0872, 0873, 0874, 0875, 0876, 0877, 0878, 0879, 0880, 0881, 0882, 0883, 0884, 0885, 0886, 0887, 0888, 0889, 0890, 0891, 0892, 0893, 0894, 0895, 0896, 0897, 0898, 0899, 0900, 0901, 0902, 0903, 0904, 0905, 0906, 0907, 0908, 0909, 0910, 0911	SP0001, SP0003, SP0021, SP0022, SP0023, SP0024, SP0096
欧洲及其它	IS300	ASE30	全部年款	胎压监测	√	√	√			SP0001, SP0002, SP0084, SP0085, SP0086
欧洲及其它	IS300	ASE30	全部年款	电子动力方向机	√	√	√	√		SP0001, SP0009, SP0010
欧洲及其它	IS300	ASE30	全部年款	智能驻车辅助/驻车辅助监视器	√	√	√	√		

欧洲及其它	IS300	ASE30	全部年款	前识别摄像机	√	√	√	√	0052	SP0079, SP0105, SP0106, SP0107
欧洲及其它	IS300	ASE30	全部年款	车道保持辅助(LKA)/车道偏离警报(LDA)	√	√	√	√	0823, 0824	
欧洲及其它	IS300	ASE30	全部年款	车道保持辅助/车道偏离警报(副)			√			
欧洲及其它	IS300	ASE30	全部年款	空调	√	√	√	√	0556, 0557, 0558, 0559, 0560, 0561, 0562, 0563, 0564, 0565, 0566, 0567, 0568, 0569, 0570, 0571, 0572, 0573, 0574, 0575, 0576, 0577, 0578, 0579, 0580, 0581, 0582, 0583, 0584, 0585, 0586, 0587, 0588, 0589, 0590, 0591, 0592, 0593, 0594, 0595, 0596, 0597, 0598, 0599, 0600, 0601, 0602, 0603, 0604, 0605, 0606, 0607, 0608, 0609, 0610, 0611, 0612, 0613, 0614, 0615	SP0016, SP0052, SP0090, SP0091, SP0092, SP0093, SP0094
欧洲及其它	IS300	ASE30	全部年款	安全气囊	√	√	√	√		SP0001
欧洲及其它	IS300	ASE30	全部年款	预碰撞安全系统2	√	√	√	√	0016, 0017, 0018, 0020, 0021, 0022, 0298	SP0005, SP0038, SP0039, SP0045, SP0075, SP0076, SP0077, SP0078, SP0079

欧洲及其它	IS300	ASE30	全部年款	主车身	√	√	√	√	0005, 0282, 0300, 0301, 0317, 0319, 0333, 0335, 0337, 0339, 0426, 0427, 0429, 0433, 0434, 0435, 0436, 0490, 0496, 0497, 0498, 0499, 0500, 0501, 0502, 0783, 0784, 0785, 0786, 0787, 0788, 0789, 0790, 0791, 0792, 0793, 0794, 0795, 0796, 0797, 0798, 0799, 0800, 0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810, 0811, 0812, 0813, 0814, 0815, 0816, 0817, 0818	SP0005, SP0018, SP0019, SP0020
欧洲及其它	IS300	ASE30	全部年款	附件控制网关	√	√	√	√		SP0005
欧洲及其它	IS300	ASE30	全部年款	中央网关	√	√	√	√		SP0005
欧洲及其它	IS300	ASE30	全部年款	驾驶员门车窗控制	√	√	√		0528	
欧洲及其它	IS300	ASE30	全部年款	前乘员门车窗控制	√	√	√		0528	
欧洲及其它	IS300	ASE30	全部年款	左后门车窗控制	√	√	√		0528	
欧洲及其它	IS300	ASE30	全部年款	右后门车窗控制	√	√	√		0528	
欧洲及其它	IS300	ASE30	全部年款	驾驶员座椅控制单元	√	√	√	√	0026, 0421, 0422, 0423, 0424, 0513, 0514, 0515, 0516, 0517, 0518, 0519	
欧洲及其它	IS300	ASE30	全部年款	主开关	√	√	√			
欧洲及其它	IS300	ASE30	全部年款	滑动天窗	√	√	√		0529	

欧洲及其它	IS300	ASE30	全部年款	电动调节转向柱	√	√	√	√	0472, 0473	
欧洲及其它	IS300	ASE30	全部年款	路标侦测辅助	√	√	√	√	1183	
欧洲及其它	IS300	ASE30	全部年款	组合仪表	√	√	√	√	0398, 0616, 0617, 0618, 0619, 0620, 0621, 0622, 0623, 0624, 0625, 0626, 0627, 0628, 0629, 0630, 0631, 0632, 0633, 0634, 0635, 0636, 0637, 0638, 0639, 0640, 0641, 0642, 0643, 0644, 0645, 0646, 0647, 0648, 0649, 0650, 0651, 0652, 0653, 0654, 0655, 0656, 0657, 0658, 0659, 0660, 0661, 0662, 0663, 0664, 0665, 0666, 0667, 0668, 0669, 0670, 0671, 0672, 0673, 0674, 0675, 0676, 0677, 0678, 0679, 0680, 0681, 0682, 0683, 0684, 0685, 0686, 0687, 0688, 0689, 0690, 0691, 0692, 0693, 0694, 0695, 0696, 0697, 0698, 0699, 0700, 0701, 0702, 0703, 0704, 0705, 0706, 0707, 0708, 0709, 0710, 0711, 0712, 0713, 0714, 0715, 0716,	SP0095
欧洲及其它	IS300	ASE30	全部年款	左侧后视镜	√	√	√	√	0275, 0276, 0277, 0278, 0279, 0280, 0281, 0282, 0283, 0284	
欧洲及其它	IS300	ASE30	全部年款	右侧后视镜	√	√	√	√	0275, 0276, 0277, 0278, 0279, 0280, 0281, 0282, 0283, 0284	
欧洲及其它	IS300	ASE30	全部年款	间隙声纳雷达	√	√	√	√	0023, 0024, 0025, 0026	SP0006, SP0087, SP0088
欧洲及其它	IS300	ASE30	全部年款	前大灯自动调平	√	√	√	√	0002, 0003, 0004, 0005, 0006, 0007, 0008, 0009, 0013, 0014, 0015	

欧洲及其它	IS300	ASE30	全部年款	智能进入和启动	√	√	√	√	0329, 0333, 0496, 0498, 0501, 0502, 0530, 0531, 0532, 0533, 0534, 0535, 0536, 0537, 0538, 0539, 0540, 0541, 0542, 0543, 0544, 0545, 0546, 0547, 0548, 0549, 0550, 0551, 0552, 0553	SP0005, SP0011, SP0012, SP0013, SP0014, SP0015, SP0018
欧洲及其它	IS300	ASE30	全部年款	电源控制	√	√	√	√	0299, 0300, 0301, 0302, 0303, 0304, 0305	SP0046
欧洲及其它	IS300	ASE30	全部年款	远程发动机启动	√	√	√	√		SP0047, SP0048, SP0049
欧洲及其它	IS300	ASE30	全部年款	起动机启动控制	√	√	√	√	0256, 0257	
欧洲及其它	IS300	ASE30	全部年款	导航系统	√	√	√	√		SP0050, SP0051, SP0080, SP0081, SP0082, SP0083
欧洲及其它	IS300	ASE30	全部年款	盲区监视系统(右侧单元)	√	√	√	√		SP0097, SP0098, SP0099, SP0100
欧洲及其它	IS300	ASE30	全部年款	盲区监视系统(左侧单元)	√	√	√	√		SP0101, SP0102, SP0103, SP0104
欧洲及其它	IS300	ASE30	全部年款	ASC	√	√	√	√	1182	
欧洲及其它	IS300	ASE30	全部年款	车载通信服务系统	√	√	√	√	0036	SP0060, SP0061
欧洲及其它	IS300	ASE30	全部年款	巡航控制	√	√	√	√		
欧洲及其它	IS300	ASE30	全部年款	弯道辅助照明(AFS)	√	√	√	√	0007, 0008, 0009, 0474, 0475, 0476, 0477, 0478, 0479, 0480, 0481, 0482, 0483, 0484, 0485, 0486, 0487, 0488, 0489, 0490, 0491, 0492, 0493	SP0008, SP0089

欧洲及其它	IS300	ASE30	全部年款	座椅乘员检测	√	√	√			SP0034, SP0035, SP0036
欧洲及其它	IS300	GSE	全部年款	发动机	√	√	√	√	0071, 0079, 0080, 0081, 0082, 0083, 0084, 0085, 0086, 0087, 0088, 0089, 0090, 0091, 0092, 0093, 0094, 0095, 0096, 0097, 0098, 0099, 0100, 0101, 0102, 0103, 0104, 0105, 0106, 0107, 0108, 0109, 0110, 0111, 0112, 0113, 0114, 0115, 0116, 0117, 0118, 0119, 0120, 0121, 0122, 0123, 0124, 0125, 0126, 0127, 0128, 0129, 0130, 0131, 0132, 0133, 0134, 0135, 0136, 0137, 0138, 0139, 0140, 0141, 0142, 0143, 0144, 0145, 0146, 0147, 0148, 0149, 0150, 0151, 0152, 0153, 0154, 0155, 0156, 0157, 0158, 0159, 0160, 0161, 0162, 0163, 0164, 0165, 0166, 0167, 0168, 0169, 0170, 0171, 0172, 0173, 0174, 0175, 0176, 0177, 0178, 0179,	SP0004, SP0026, SP0027, SP0028, SP0029, SP0030, SP0031, SP0032, SP0033, SP0069, SP0070, SP0071, SP0072, SP0123, SP0124

欧洲 及其它	IS300	GSE	全部 年款	自动 变速 箱系 统	√	√	√	√	0071, 0079, 0080, 0081, 0082, 0083, 0084, 0085, 0086, 0087, 0088, 0089, 0096, 0097, 0100, 0101, 0102, 0103, 0104, 0105, 0106, 0107, 0108, 0109, 0110, 0111, 0112, 0113, 0115, 0116, 0117, 0118, 0119, 0120, 0121, 0122, 0123, 0124, 0125, 0126, 0127, 0128, 0129, 0130, 0131, 0132, 0133, 0134, 0135, 0136, 0137, 0138, 0139, 0140, 0141, 0149, 0159, 0161, 0162, 0163, 0164, 0165, 0166, 0167, 0168, 0169, 0170, 0171, 0172, 0173, 0174, 0175, 0176, 0177, 0178, 0179, 0180, 0181, 0182, 0183, 0184, 0185, 0186, 0187, 0188, 0189, 0190, 0191, 0192, 0193, 0194, 0195, 0196, 0197, 0198, 0199, 0200, 0201, 0202, 0203, 0204, 0205,	SP0003, SP0004, SP0031, SP0032, SP0124
欧洲 及其它	IS300	GSE	全部 年款	巡航 控制	√	√	√	√		

欧洲及其它	IS300	GSE	全部年款	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统	√	√	√	√	0026, 0376, 0377, 0379, 0380, 0382, 0383, 0471, 0821, 0822, 0825, 0826, 0827, 0828, 0829, 0830, 0831, 0832, 0833, 0834, 0835, 0836, 0837, 0838, 0839, 0840, 0841, 0842, 0843, 0844, 0845, 0846, 0847, 0848, 0849, 0850, 0851, 0852, 0853, 0854, 0855, 0856, 0857, 0858, 0859, 0860, 0861, 0862, 0863, 0864, 0865, 0866, 0867, 0868, 0869, 0870, 0871, 0872, 0873, 0874, 0875, 0876, 0877, 0878, 0879, 0880, 0881, 0882, 0883, 0884, 0885, 0886, 0887, 0888, 0889, 0890, 0891, 0892, 0893, 0894, 0895, 0896, 0897, 0898, 0899, 0900, 0901, 0902, 0903, 0904, 0905, 0906, 0907, 0908, 0909, 0910, 0911	SP0001, SP0003, SP0021, SP0022, SP0023, SP0024, SP0096, SP0117
欧洲及其它	IS300	GSE	全部年款	电子动力方向机	√	√	√	√		SP0001, SP0009, SP0010

欧洲及其它	IS300	GSE	全部年款	空调	√	√	√	√	0556, 0557, 0558, 0559, 0560, 0561, 0562, 0563, 0564, 0565, 0566, 0567, 0568, 0569, 0570, 0571, 0572, 0573, 0574, 0575, 0576, 0577, 0578, 0579, 0580, 0581, 0582, 0583, 0584, 0585, 0586, 0587, 0588, 0589, 0590, 0591, 0592, 0593, 0594, 0595, 0596, 0597, 0598, 0599, 0600, 0601, 0602, 0603, 0604, 0605, 0606, 0607, 0608, 0609, 0610, 0611, 0612, 0613, 0614, 0615, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028	SP0016, SP0017, SP0052, SP0090, SP0091, SP0092, SP0093, SP0094
欧洲及其它	IS300	GSE	全部年款	安全气囊	√	√	√	√		SP0001
欧洲及其它	IS300	GSE	全部年款	车身	√	√	√		0031, 0032, 0319, 0331, 0333, 0335, 0337, 0339, 0429, 0498, 0499, 0500, 0501, 0783, 0784, 0785, 0801, 0802, 0805, 0806, 0807, 0809, 0815, 0816, 0912, 0913, 0914, 0915, 0916, 0917, 0918, 0919, 0920, 0921, 0922, 0923, 0924, 0925, 0926, 0927, 0928, 0929, 0930, 0931, 0932, 0933, 0934, 0935, 0969	SP0005
欧洲及其它	IS300	GSE	全部年款	网关	√	√	√	√		SP0005

欧洲及其它	IS300	GSE	全部年款	3号车身	√	√	√		0031, 0032, 0312, 0313, 0314, 0315, 0316, 0320, 0321, 0325, 0329, 0330, 0332, 0337, 0338, 0805, 0912, 0917, 0918, 0929, 0931, 0943, 0944, 0945, 0946, 0947, 0948, 0949, 0950, 0951, 0952, 0953, 0954, 0955, 0956, 0957, 0958, 0959, 0960, 0961, 0962, 0963, 0964, 0965, 0966, 0967	
欧洲及其它	IS300	GSE	全部年款	5号车身			√		0031, 0032, 0312, 0313, 0314, 0315, 0316, 0320, 0321, 0329, 0330, 0331, 0332, 0333, 0337, 0338, 0805, 0912, 0917, 0918, 0929, 0931, 0943, 0947, 0948, 0949, 0950, 0951, 0952, 0953, 0954, 0955, 0956, 0957, 0958, 0959, 0960, 0961, 0962, 0963, 0964, 0965, 0966, 0967	
欧洲及其它	IS300	GSE	全部年款	驾驶员座椅控制单元	√	√	√	√	0026, 0421, 0422, 0423, 0424, 0513, 0514, 0515, 0516, 0517, 0518, 0519	
欧洲及其它	IS300	GSE	全部年款	前乘员座椅控制单元			√		0422, 0423, 0424, 0515, 0516, 0517	
欧洲及其它	IS300	GSE	全部年款	主开关	√	√	√		0939, 0940, 0941, 0942	
欧洲及其它	IS300	GSE	全部年款	滑动天窗	√	√	√		0529	
欧洲及其它	IS300	GSE	全部年款	电动调节转向柱	√	√	√	√	0472, 0473, 1005	

欧洲及其它	IS300	GSE	全部年款	组合仪表	√	√	√	√	0274, 0398, 0616, 0617, 0618, 0619, 0620, 0621, 0622, 0623, 0624, 0625, 0626, 0627, 0628, 0629, 0630, 0631, 0632, 0633, 0634, 0635, 0636, 0637, 0638, 0639, 0640, 0641, 0642, 0643, 0644, 0645, 0646, 0647, 0648, 0649, 0650, 0651, 0652, 0653, 0654, 0655, 0656, 0657, 0658, 0659, 0660, 0661, 0662, 0663, 0664, 0665, 0666, 0667, 0668, 0669, 0670, 0671, 0672, 0673, 0674, 0675, 0676, 0677, 0678, 0679, 0680, 0681, 0682, 0683, 0684, 0685, 0686, 0687, 0688, 0689, 0690, 0691, 0692, 0693, 0694, 0695, 0696, 0697, 0698, 0699, 0700, 0701, 0702, 0703, 0704, 0705, 0706, 0707, 0708, 0709, 0710, 0711, 0712, 0713, 0714, 0715,	SP0095
欧洲及其它	IS300	GSE	全部年款	左侧后视镜	√	√	√	√	0275, 0276, 0277, 0278, 0279, 0280, 0281, 0282, 0283, 0284	
欧洲及其它	IS300	GSE	全部年款	右侧后视镜	√	√	√	√	0275, 0276, 0277, 0278, 0279, 0280, 0281, 0282, 0283, 0284, 0971, 0972, 0973, 0974, 0975, 0976, 0977, 0978, 0979, 0980	
欧洲及其它	IS300	GSE	全部年款	组合开关			√			
欧洲及其它	IS300	GSE	全部年款	间隙声纳雷达	√	√	√	√	0023, 0024, 0025, 0026	SP0006, SP0087
欧洲及其它	IS300	GSE	全部年款	雨量传感器			√			

欧洲及其它	IS300	GSE	全部年款	弯道辅助照明 (AFS)	√	√	√	√	0007, 0008, 0009, 0474, 0475, 0476, 0477, 0478, 0479, 0480, 0481, 0482, 0483, 0484, 0485, 0486, 0487, 0488, 0489, 0490, 0491, 0492, 0493, 0968	SP0008, SP0089
欧洲及其它	IS300	GSE	全部年款	智能进入和启动	√	√	√	√	0329, 0333, 0496, 0498, 0501, 0502, 0530, 0531, 0532, 0533, 0534, 0535, 0536, 0537, 0538, 0539, 0540, 0541, 0542, 0543, 0544, 0545, 0546, 0547, 0548, 0549, 0550, 0551, 0552, 0553, 0807, 0937, 0938	SP0005, SP0011, SP0012, SP0013, SP0014, SP0015, SP0018
欧洲及其它	IS300	GSE	全部年款	电源控制	√	√	√	√	0299, 0300, 0301, 0302, 0303, 0304, 0305, 0818, 0936	SP0046
欧洲及其它	IS300	GSE	全部年款	智能驻车辅助/驻车辅助监视器	√	√	√	√		
欧洲及其它	IS300	GSE	全部年款	附件控制网关	√	√	√	√		SP0005
欧洲及其它	IS300	GSE	全部年款	导航系统	√	√	√	√		SP0050, SP0051, SP0080, SP0081, SP0082, SP0083, SP0140
欧洲及其它	IS300	GSE	全部年款	车载通信服务系统	√	√	√	√		SP0060, SP0061
欧洲及其它	IS300	GSE	全部年款	雷达巡航	√	√	√	√		SP0041, SP0062
欧洲及其它	IS300	GSE	全部年款	预碰撞安全系统	√	√	√	√	0347, 0348, 0349, 0350	

欧洲及其它	IS300	GSE	全部年款	发动机和自动变速箱系统	√	√	√	√	0071, 0079, 0080, 0081, 0082, 0083, 0084, 0085, 0086, 0087, 0088, 0089, 0090, 0091, 0092, 0093, 0094, 0095, 0096, 0097, 0098, 0099, 0100, 0101, 0102, 0103, 0104, 0105, 0106, 0107, 0108, 0109, 0110, 0111, 0112, 0113, 0114, 0115, 0116, 0117, 0118, 0119, 0120, 0121, 0122, 0123, 0124, 0125, 0126, 0127, 0128, 0129, 0130, 0131, 0132, 0133, 0134, 0135, 0136, 0137, 0138, 0139, 0140, 0141, 0142, 0143, 0144, 0145, 0146, 0147, 0148, 0149, 0150, 0151, 0152, 0153, 0154, 0155, 0156, 0157, 0158, 0159, 0160, 0161, 0162, 0163, 0164, 0165, 0166, 0167, 0168, 0169, 0170, 0171, 0172, 0173, 0174, 0175, 0176, 0177, 0178, 0179,	SP0003, SP0004, SP0026, SP0028, SP0029, SP0030, SP0031, SP0032, SP0033, SP0043, SP0067, SP0068, SP0069, SP0070, SP0071, SP0072, SP0124
欧洲及其它	IS300	GSE	全部年款	雷达巡航2	√	√	√	√	0017, 0018	SP0041, SP0042, SP0079
欧洲及其它	IS300	GSE	全部年款	空气悬架	√	√	√	√	0438, 0439, 0440, 0441, 0442, 0443, 0444, 0445, 0446, 0447, 0448, 0449, 0450, 0451, 0452, 0453, 0454, 0455, 0456, 0457, 0458, 0459, 0460, 0461, 0462, 0463, 0464, 0465, 0466, 0467, 0468, 0469, 0470, 0471	SP0001, SP0007
欧洲及其它	IS300	GSE	全部年款	4WD	√	√	√	√	0819, 0820, 0821, 0822	SP0003, SP0053, SP0115, SP0117
欧洲及其它	IS300	GSE	全部年款	胎压监测	√	√	√			SP0001, SP0002, SP0084, SP0085, SP0086
欧洲及其它	IS300	GSE	全部年款	可变齿比转向系统	√	√	√	√		SP0004, SP0037

欧洲及其它	IS300	GSE	全部年款	车道偏离警报	√	√	√	√	0823, 0824	SP0105, SP0107
欧洲及其它	IS300	GSE	全部年款	行车安全辅助系统 (DRS)	√	√	√	√		SP0004, SP0134, SP0135, SP0136
欧洲及其它	IS300	GSE	全部年款	预碰撞安全系统2	√	√	√	√	0016, 0017, 0018, 0020, 0021, 0022, 0298	SP0005, SP0038, SP0039, SP0045, SP0075, SP0076, SP0077, SP0078, SP0079
欧洲及其它	IS300	GSE	全部年款	主车身	√	√	√	√	0005, 0282, 0300, 0301, 0317, 0319, 0333, 0335, 0337, 0339, 0426, 0427, 0429, 0433, 0434, 0435, 0436, 0490, 0496, 0497, 0498, 0499, 0500, 0501, 0502, 0783, 0784, 0785, 0786, 0787, 0788, 0789, 0790, 0791, 0792, 0793, 0794, 0795, 0796, 0797, 0798, 0799, 0800, 0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810, 0811, 0812, 0813, 0814, 0815, 0816, 0817, 0818	SP0005, SP0018, SP0019, SP0020
欧洲及其它	IS300	GSE	全部年款	驾驶员门车窗控制	√	√	√		0528	SP0003
欧洲及其它	IS300	GSE	全部年款	前乘员门车窗控制	√	√	√		0528	SP0003
欧洲及其它	IS300	GSE	全部年款	左后门车窗控制	√	√	√		0528	SP0003
欧洲及其它	IS300	GSE	全部年款	右后门车窗控制	√	√	√		0528	SP0003
欧洲及其它	IS300	GSE	全部年款	前大灯自动调平	√	√	√	√	0002, 0003, 0004, 0005, 0006, 0007, 0008, 0009, 0013, 0014, 0015	

欧洲及其它	IS300	GSE	全部年款	座椅乘员检测	√	√	√			SP0034, SP0035, SP0036
欧洲及其它	IS300	GSE	全部年款	远程发动机启动	√	√	√	√		SP0047, SP0048, SP0049
欧洲及其它	IS300	GSE	全部年款	启动机启动控制	√	√	√	√	0256, 0257	
欧洲及其它	IS300	GSE	全部年款	盲区监视系统(右侧单元)	√	√	√	√		SP0097, SP0098, SP0099, SP0100
欧洲及其它	IS300	GSE	全部年款	盲区监视系统(左侧单元)	√	√	√	√		SP0101, SP0102, SP0103, SP0104
欧洲及其它	IS300	GSE	全部年款	前识别摄像机	√	√	√	√	0052	SP0079, SP0105, SP0106, SP0107
欧洲及其它	IS300	GSE	全部年款	车道保持辅助(LKA)/车道偏离警报(LDA)	√	√	√	√	0823, 0824	
欧洲及其它	IS300	GSE	全部年款	车道保持辅助/车道偏离警报(副)			√			
欧洲及其它	IS300	GSE	全部年款	预碰撞安全系统2	√	√	√	√	0022	
欧洲及其它	IS300	GSE	全部年款	中央网关	√	√	√	√		SP0005

欧洲及其它	IS300	JCE	全部年款	发动机和自动变速箱系统	√	√	√	√	0169, 0255, 1126, 1127, 1128, 1129, 1130, 1131, 1132, 1133, 1134, 1135, 1136, 1137, 1138, 1139, 1140, 1141, 1142, 1143, 1144, 1145, 1146, 1147, 1148, 1149, 1150, 1151, 1152, 1153, 1154, 1155, 1156, 1157, 1158, 1159, 1160, 1161, 1162, 1163, 1164, 1165, 1166, 1167, 1168, 1169, 1170, 1171, 1172, 1173, 1174, 1175, 1176, 1177, 1178, 1179, 1180	SP0003, SP0004
欧洲及其它	IS300	JCE	全部年款	巡航控制	√	√	√	√		
欧洲及其它	IS300	JCE	全部年款	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统	√	√	√	√	0821, 0822, 0825, 0826, 0827, 0828, 0829, 0831, 0840, 0848, 0849, 0854, 0855, 0856, 0857, 0876, 0889, 0890, 0899, 0900, 0901, 0902, 0903, 0904, 0905, 0906, 0907, 0909, 0910, 0911, 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087, 1088, 1089, 1090, 1091, 1092, 1093, 1094, 1095, 1096, 1097, 1098, 1099, 1100, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1110, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119, 1120, 1121, 1122, 1123, 1124, 1125	SP0001, SP0003, SP0021, SP0023
欧洲及其它	IS300	JCE	全部年款	空调	√	√	√		0556, 0557, 0558, 0561, 0562, 0569, 0573, 0585, 0586, 0588, 0594, 0598, 0599, 0610, 0611, 0614, 0615, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028	

欧洲及其它	IS300	JCE	全部年款	停机系统 状态由认证 ECU或智能钥匙 ECU确定	√	√	√			SP0011, SP0013, SP0185
欧洲及其它	IS300	JCE	全部年款	防盗系统	√	√	√		0321, 0333, 0337, 0494, 0495, 0498, 0500, 0501, 0785, 0993, 0994, 0995, 0996, 0997, 0998, 0999, 1000, 1001, 1002, 1003, 1004	
欧洲及其它	IS300	JCE	全部年款	安全气囊	√	√				
欧洲及其它	IS300	JCE	全部年款	车身	√	√	√		0031, 0032, 0319, 0333, 0337, 0429, 0499, 0500, 0501, 0783, 0784, 0785, 0801, 0807, 0816, 0913, 0914, 0915, 0922, 0923, 0931, 0932, 0934, 0935, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013	SP0005, SP0019, SP0020

欧洲 及其它	IS300	JCE	全部 年款	组合 仪表			√	0274, 0616, 0617, 0618, 0619, 0629, 0662, 0665, 0669, 0670, 0671, 0672, 0673, 0675, 0676, 0677, 0678, 0679, 0680, 0681, 0692, 0719, 0745, 0746, 0749, 0756, 0760, 0761, 0762, 0763, 0764, 0765, 0766, 0767, 0768, 0769, 0770, 0771, 0772, 0773, 0774, 0775, 0776, 0777, 0778, 0779, 0780, 0781, 0782, 1000, 1029, 1030, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1040, 1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1049, 1050, 1051, 1052, 1053, 1054, 1055, 1056, 1057, 1058, 1059, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068
-----------	-------	-----	----------	----------	--	--	---	--

欧洲 及其它	IS300C	GSE	全部 年款	发动 机	√	√	√	√	0071, 0079, 0080, 0081, 0082, 0083, 0084, 0085, 0086, 0087, 0088, 0089, 0090, 0091, 0092, 0093, 0094, 0095, 0096, 0097, 0098, 0099, 0100, 0101, 0102, 0103, 0104, 0105, 0106, 0107, 0108, 0109, 0110, 0111, 0112, 0113, 0114, 0115, 0116, 0117, 0118, 0119, 0120, 0121, 0122, 0123, 0124, 0125, 0126, 0127, 0128, 0129, 0130, 0131, 0132, 0133, 0134, 0135, 0136, 0137, 0138, 0139, 0140, 0141, 0142, 0143, 0144, 0145, 0146, 0147, 0148, 0149, 0150, 0151, 0152, 0153, 0154, 0155, 0156, 0157, 0158, 0159, 0160, 0161, 0162, 0163, 0164, 0165, 0166, 0167, 0168, 0169, 0170, 0171, 0172, 0173, 0174, 0175, 0176, 0177, 0178, 0179,	SP0004, SP0026, SP0027, SP0028, SP0029, SP0030, SP0031, SP0032, SP0033, SP0069, SP0070, SP0071, SP0072, SP0123, SP0124
-----------	--------	-----	----------	---------	---	---	---	---	---	--

欧洲及其它	IS300C	GSE	全部年款	自动变速箱系统	√	√	√	√	0071, 0079, 0080, 0081, 0082, 0083, 0084, 0085, 0086, 0087, 0088, 0089, 0096, 0097, 0100, 0101, 0102, 0103, 0104, 0105, 0106, 0107, 0108, 0109, 0110, 0111, 0112, 0113, 0115, 0116, 0117, 0118, 0119, 0120, 0121, 0122, 0123, 0124, 0125, 0126, 0127, 0128, 0129, 0130, 0131, 0132, 0133, 0134, 0135, 0136, 0137, 0138, 0139, 0140, 0141, 0149, 0159, 0161, 0162, 0163, 0164, 0165, 0166, 0167, 0168, 0169, 0170, 0171, 0172, 0173, 0174, 0175, 0176, 0177, 0178, 0179, 0180, 0181, 0182, 0183, 0184, 0185, 0186, 0187, 0188, 0189, 0190, 0191, 0192, 0193, 0194, 0195, 0196, 0197, 0198, 0199, 0200, 0201, 0202, 0203, 0204, 0205,	SP0003, SP0004, SP0031, SP0032, SP0124
欧洲及其它	IS300C	GSE	全部年款	巡航控制	√	√	√	√		

欧洲及其它	IS300C	GSE	全部年款	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统	√	√	√	√	0026, 0376, 0377, 0379, 0380, 0382, 0383, 0471, 0821, 0822, 0825, 0826, 0827, 0828, 0829, 0830, 0831, 0832, 0833, 0834, 0835, 0836, 0837, 0838, 0839, 0840, 0841, 0842, 0843, 0844, 0845, 0846, 0847, 0848, 0849, 0850, 0851, 0852, 0853, 0854, 0855, 0856, 0857, 0858, 0859, 0860, 0861, 0862, 0863, 0864, 0865, 0866, 0867, 0868, 0869, 0870, 0871, 0872, 0873, 0874, 0875, 0876, 0877, 0878, 0879, 0880, 0881, 0882, 0883, 0884, 0885, 0886, 0887, 0888, 0889, 0890, 0891, 0892, 0893, 0894, 0895, 0896, 0897, 0898, 0899, 0900, 0901, 0902, 0903, 0904, 0905, 0906, 0907, 0908, 0909, 0910, 0911	SP0001, SP0003, SP0021, SP0022, SP0023, SP0024, SP0096
欧洲及其它	IS300C	GSE	全部年款	胎压监测	√	√	√			SP0001, SP0002
欧洲及其它	IS300C	GSE	全部年款	电子动力方向机	√	√	√	√		SP0001, SP0009, SP0010
欧洲及其它	IS300C	GSE	全部年款	智能驻车辅助/驻车辅助监视器	√	√	√	√		
欧洲及其它	IS300C	GSE	全部年款	空调	√	√	√		0556, 0557, 0558, 0561, 0562, 0569, 0573, 0585, 0586, 0588, 0594, 0598, 0599, 0610, 0611, 0614, 0615, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028	

欧洲及其它	IS300C	GSE	全部年款	安全气囊	√	√	√	√		SP0001
欧洲及其它	IS300C	GSE	全部年款	车身	√	√	√		0031, 0032, 0319, 0331, 0333, 0335, 0337, 0339, 0429, 0498, 0499, 0500, 0501, 0783, 0784, 0785, 0801, 0802, 0805, 0806, 0807, 0809, 0815, 0816, 0912, 0913, 0914, 0915, 0916, 0917, 0918, 0919, 0920, 0921, 0922, 0923, 0924, 0925, 0926, 0927, 0928, 0929, 0930, 0931, 0932, 0933, 0934, 0935, 0969	SP0005
欧洲及其它	IS300C	GSE	全部年款	网关	√	√	√			
欧洲及其它	IS300C	GSE	全部年款	3号车身	√	√	√		0031, 0032, 0312, 0313, 0314, 0315, 0316, 0320, 0321, 0325, 0329, 0330, 0332, 0337, 0338, 0805, 0912, 0917, 0918, 0929, 0931, 0943, 0944, 0945, 0946, 0947, 0948, 0949, 0950, 0951, 0952, 0953, 0954, 0955, 0956, 0957, 0958, 0959, 0960, 0961, 0962, 0963, 0964, 0965, 0966, 0967	
欧洲及其它	IS300C	GSE	全部年款	5号车身			√		0031, 0032, 0312, 0313, 0314, 0315, 0316, 0320, 0321, 0329, 0330, 0331, 0332, 0333, 0337, 0338, 0805, 0912, 0917, 0918, 0929, 0931, 0943, 0947, 0948, 0949, 0950, 0951, 0952, 0953, 0954, 0955, 0956, 0957, 0958, 0959, 0960, 0961, 0962, 0963, 0964, 0965, 0966, 0967	
欧洲及其它	IS300C	GSE	全部年款	驾驶员座椅控制单元			√		0422, 0423, 0424, 0515, 0516, 0517	

欧洲及其它	IS300C	GSE	全部年款	前乘员座椅控制单元			√		0422, 0423, 0424, 0515, 0516, 0517	
欧洲及其它	IS300C	GSE	全部年款	主开关			√		0939, 0940, 0941, 0942	
欧洲及其它	IS300C	GSE	全部年款	前乘员门车窗控制多路网络主开关			√		0941	
欧洲及其它	IS300C	GSE	全部年款	可伸缩硬顶	√	√	√		0970	
欧洲及其它	IS300C	GSE	全部年款	电动调节转向柱	√	√	√	√	0472, 0473, 1005	
欧洲及其它	IS300C	GSE	全部年款	组合仪表			√		0274, 0616, 0617, 0618, 0619, 0629, 0662, 0665, 0669, 0670, 0671, 0672, 0673, 0675, 0676, 0677, 0678, 0679, 0680, 0681, 0692, 0719, 0745, 0746, 0749, 0756, 0760, 0761, 0762, 0763, 0764, 0765, 0766, 0767, 0768, 0769, 0770, 0771, 0772, 0773, 0774, 0775, 0776, 0777, 0778, 0779, 0780, 0781, 0782, 1000, 1029, 1030, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1040, 1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1049, 1050, 1051, 1052, 1053, 1054, 1055, 1056, 1057, 1058, 1059, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068	
欧洲及其它	IS300C	GSE	全部年款	左侧后视镜			√		0279, 0280, 0281, 0282, 0283	

欧洲及其它	IS300C	GSE	全部年款	右侧后视镜			√		0279, 0280, 0281, 0282, 0283, 0971, 0972, 0973, 0974, 0975, 0976, 0977, 0978, 0979, 0980	
欧洲及其它	IS300C	GSE	全部年款	组合开关			√			
欧洲及其它	IS300C	GSE	全部年款	间隙声纳雷达	√	√	√		0023, 0024	
欧洲及其它	IS300C	GSE	全部年款	雨量传感器			√			
欧洲及其它	IS300C	GSE	全部年款	弯道辅助照明 (AFS)	√	√	√		0008, 0475, 0476, 0477, 0968	
欧洲及其它	IS300C	GSE	全部年款	智能进入和启动	√	√	√		0532, 0536, 0537, 0542, 0544, 0545, 0546, 0547, 0548, 0549, 0550, 0551, 0552, 0553, 0807, 0937, 0938	SP0011, SP0013, SP0014, SP0015
欧洲及其它	IS300C	GSE	全部年款	电源控制	√	√	√		0300, 0301, 0302, 0303, 0304, 0305, 0818, 0936	
欧洲及其它	IS300C	GSE	全部年款	导航系统	√	√	√	√		SP0050, SP0051, SP0080, SP0081, SP0082, SP0083
欧洲及其它	IS300C	GSE	全部年款	附件控制网关	√	√	√	√		SP0005
欧洲及其它	IS300C	GSE	全部年款	雷达巡航	√	√	√	√		SP0041, SP0062
欧洲及其它	IS300C	GSE	全部年款	预碰撞安全系统	√	√	√	√	0347, 0348, 0349, 0350	

欧洲及其它	IS300h	AVE30	全部年款	发动机和自动变速箱系统	√	√	√	√	0071, 0079, 0080, 0081, 0082, 0083, 0084, 0085, 0086, 0087, 0088, 0089, 0090, 0091, 0092, 0093, 0094, 0095, 0096, 0097, 0098, 0099, 0100, 0101, 0102, 0103, 0104, 0105, 0106, 0107, 0108, 0109, 0110, 0111, 0112, 0113, 0114, 0115, 0116, 0117, 0118, 0119, 0120, 0121, 0122, 0123, 0124, 0125, 0126, 0127, 0128, 0129, 0130, 0131, 0132, 0133, 0134, 0135, 0136, 0137, 0138, 0139, 0140, 0141, 0142, 0143, 0144, 0145, 0146, 0147, 0148, 0149, 0150, 0151, 0152, 0153, 0154, 0155, 0156, 0157, 0158, 0159, 0160, 0161, 0162, 0163, 0164, 0165, 0166, 0167, 0168, 0169, 0170, 0171, 0172, 0173, 0174, 0175, 0176, 0177, 0178, 0179,	SP0003, SP0004, SP0026, SP0027, SP0028, SP0029, SP0030, SP0031, SP0032, SP0033, SP0043, SP0067, SP0068, SP0069, SP0070, SP0071, SP0072, SP0124
欧洲及其它	IS300h	AVE30	全部年款	混合动力控制	√	√	√	√	0068, 0069, 0070, 0071, 0072, 0073, 0074, 0075, 0076, 0077, 0078, 0079, 0080, 0081	SP0003, SP0004, SP0005, SP0024, SP0025, SP0026, SP0054, SP0055, SP0056, SP0057, SP0058, SP0059, SP0126, SP0127
欧洲及其它	IS300h	AVE30	全部年款	巡航控制	√	√	√	√		
欧洲及其它	IS300h	AVE30	全部年款	空气悬架	√	√	√	√	0438, 0439, 0440, 0441, 0442, 0443, 0444, 0445, 0446, 0447, 0448, 0449, 0450, 0451, 0452, 0453, 0454, 0455, 0456, 0457, 0458, 0459, 0460, 0461, 0462, 0463, 0464, 0465, 0466, 0467, 0468, 0469, 0470, 0471	SP0001, SP0007

欧洲及其它	IS300h	AVE30	全部年款	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统	√	√	√	√	0026, 0376, 0377, 0379, 0380, 0382, 0383, 0471, 0821, 0822, 0825, 0826, 0827, 0828, 0829, 0830, 0831, 0832, 0833, 0834, 0835, 0836, 0837, 0838, 0839, 0840, 0841, 0842, 0843, 0844, 0845, 0846, 0847, 0848, 0849, 0850, 0851, 0852, 0853, 0854, 0855, 0856, 0857, 0858, 0859, 0860, 0861, 0862, 0863, 0864, 0865, 0866, 0867, 0868, 0869, 0870, 0871, 0872, 0873, 0874, 0875, 0876, 0877, 0878, 0879, 0880, 0881, 0882, 0883, 0884, 0885, 0886, 0887, 0888, 0889, 0890, 0891, 0892, 0893, 0894, 0895, 0896, 0897, 0898, 0899, 0900, 0901, 0902, 0903, 0904, 0905, 0906, 0907, 0908, 0909, 0910, 0911	SP0001, SP0003, SP0021, SP0022, SP0023, SP0116
欧洲及其它	IS300h	AVE30	全部年款	胎压监测	√	√	√			SP0001, SP0002, SP0084, SP0085, SP0086
欧洲及其它	IS300h	AVE30	全部年款	电子动力方向机	√	√	√	√		SP0001, SP0009, SP0010
欧洲及其它	IS300h	AVE30	全部年款	车道偏离警报	√	√	√	√	0823, 0824	SP0105, SP0107

欧洲及其它	IS300h	AVE30	全部年款	空调	√	√	√	√	0556, 0557, 0558, 0559, 0560, 0561, 0562, 0563, 0564, 0565, 0566, 0567, 0568, 0569, 0570, 0571, 0572, 0573, 0574, 0575, 0576, 0577, 0578, 0579, 0580, 0581, 0582, 0583, 0584, 0585, 0586, 0587, 0588, 0589, 0590, 0591, 0592, 0593, 0594, 0595, 0596, 0597, 0598, 0599, 0600, 0601, 0602, 0603, 0604, 0605, 0606, 0607, 0608, 0609, 0610, 0611, 0612, 0613, 0614, 0615	SP0016, SP0017, SP0052, SP0090, SP0091, SP0092, SP0093, SP0094
欧洲及其它	IS300h	AVE30	全部年款	安全气囊	√	√	√	√		SP0001
欧洲及其它	IS300h	AVE30	全部年款	主车身	√	√	√	√	0005, 0282, 0300, 0301, 0317, 0319, 0333, 0335, 0337, 0339, 0426, 0427, 0429, 0433, 0434, 0435, 0436, 0490, 0496, 0497, 0498, 0499, 0500, 0501, 0502, 0783, 0784, 0785, 0786, 0787, 0788, 0789, 0790, 0791, 0792, 0793, 0794, 0795, 0796, 0797, 0798, 0799, 0800, 0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810, 0811, 0812, 0813, 0814, 0815, 0816, 0817, 0818	SP0005, SP0018, SP0019, SP0020
欧洲及其它	IS300h	AVE30	全部年款	网关	√	√		√		SP0005
欧洲及其它	IS300h	AVE30	全部年款	驾驶员门车窗控制	√	√	√		0528	SP0003
欧洲及其它	IS300h	AVE30	全部年款	前乘员门车窗控制	√	√	√		0528	SP0003
欧洲及其它	IS300h	AVE30	全部年款	左后门车窗控制	√	√	√		0528	SP0003

欧洲及其它	IS300h	AVE30	全部年款	右后门车窗控制	√	√	√		0528	SP0003
欧洲及其它	IS300h	AVE30	全部年款	驾驶员座椅控制单元	√	√	√	√	0026, 0421, 0422, 0423, 0424, 0513, 0514, 0515, 0516, 0517, 0518, 0519	
欧洲及其它	IS300h	AVE30	全部年款	主开关	√	√	√			
欧洲及其它	IS300h	AVE30	全部年款	滑动天窗	√	√	√		0529	
欧洲及其它	IS300h	AVE30	全部年款	电动调节转向柱	√	√	√	√	0472, 0473	
欧洲及其它	IS300h	AVE30	全部年款	组合仪表	√	√	√	√	0398, 0616, 0617, 0618, 0619, 0620, 0621, 0622, 0623, 0624, 0625, 0626, 0627, 0628, 0629, 0630, 0631, 0632, 0633, 0634, 0635, 0636, 0637, 0638, 0639, 0640, 0641, 0642, 0643, 0644, 0645, 0646, 0647, 0648, 0649, 0650, 0651, 0652, 0653, 0654, 0655, 0656, 0657, 0658, 0659, 0660, 0661, 0662, 0663, 0664, 0665, 0666, 0667, 0668, 0669, 0670, 0671, 0672, 0673, 0674, 0675, 0676, 0677, 0678, 0679, 0680, 0681, 0682, 0683, 0684, 0685, 0686, 0687, 0688, 0689, 0690, 0691, 0692, 0693, 0694, 0695, 0696, 0697, 0698, 0699, 0700, 0701, 0702, 0703, 0704, 0705, 0706, 0707, 0708, 0709, 0710, 0711, 0712, 0713, 0714, 0715, 0716,	SP0095
欧洲及其它	IS300h	AVE30	全部年款	左侧后视镜	√	√	√	√	0275, 0276, 0277, 0278, 0279, 0280, 0281, 0282, 0283, 0284	

欧洲及其它	IS300h	AVE30	全部年款	右侧后视镜	√	√	√	√	0275, 0276, 0277, 0278, 0279, 0280, 0281, 0282, 0283, 0284	
欧洲及其它	IS300h	AVE30	全部年款	间隙声纳雷达	√	√	√	√	0023, 0024, 0025, 0026	SP0006, SP0087, SP0088
欧洲及其它	IS300h	AVE30	全部年款	前大灯自动调平	√	√	√	√	0002, 0003, 0004, 0005, 0006, 0007, 0008, 0009, 0013, 0014, 0015	
欧洲及其它	IS300h	AVE30	全部年款	智能进入和启动	√	√	√	√	0329, 0333, 0496, 0498, 0501, 0502, 0530, 0531, 0532, 0533, 0534, 0535, 0536, 0537, 0538, 0539, 0540, 0541, 0542, 0543, 0544, 0545, 0546, 0547, 0548, 0549, 0550, 0551, 0552, 0553	SP0005, SP0011, SP0012, SP0013, SP0014, SP0015, SP0018
欧洲及其它	IS300h	AVE30	全部年款	电源控制	√	√	√	√	0299, 0300, 0301, 0302, 0303, 0304, 0305	SP0046
欧洲及其它	IS300h	AVE30	全部年款	导航系统	√	√	√	√		SP0050, SP0051, SP0080, SP0081, SP0082, SP0083, SP0140
欧洲及其它	IS300h	AVE30	全部年款	盲区监视系统(右侧单元)	√	√	√	√		SP0097, SP0098, SP0099, SP0100
欧洲及其它	IS300h	AVE30	全部年款	盲区监视系统(左侧单元)	√	√	√	√		SP0101, SP0102, SP0103, SP0104
欧洲及其它	IS300h	AVE30	全部年款	电动格栅百叶窗控制	√	√	√		0037, 0038, 0039, 0040	SP0128, SP0129
欧洲及其它	IS300h	AVE30	全部年款	ASC	√	√	√	√	1182	
欧洲及其它	IS300h	AVE30	全部年款	雷达巡航2	√	√	√	√	0017, 0018	SP0041, SP0042, SP0079
欧洲及其它	IS300h	AVE30	全部年款	预碰撞安全系统2	√	√	√	√	0016, 0017, 0018, 0020, 0021, 0022, 0298	SP0005, SP0038, SP0039, SP0045, SP0075, SP0076, SP0077, SP0078, SP0079

欧洲及其它	IS300h	AVE30	全部年款	智能驻车辅助/驻车辅助监视器	√	√	√	√		
欧洲及其它	IS300h	AVE30	全部年款	前识别摄像机	√	√	√	√	0052	SP0079, SP0105, SP0106, SP0107
欧洲及其它	IS300h	AVE30	全部年款	车道保持辅助(LKA)/车道偏离警报(LDA)	√	√	√	√	0823, 0824	
欧洲及其它	IS300h	AVE30	全部年款	车道保持辅助/车道偏离警报(副)			√			
欧洲及其它	IS300h	AVE30	全部年款	中央网关	√	√	√	√		SP0005
欧洲及其它	IS300h	AVE30	全部年款	车辆接近警示系统	√	√	√	√		
欧洲及其它	IS300h	AVE30	全部年款	车载通信服务系统	√	√	√	√	0036	

欧洲 及其它	IS350	GSE	全部 年款	发动 机	√	√	√	√	0071, 0079, 0080, 0081, 0082, 0083, 0084, 0085, 0086, 0087, 0088, 0089, 0090, 0091, 0092, 0093, 0094, 0095, 0096, 0097, 0098, 0099, 0100, 0101, 0102, 0103, 0104, 0105, 0106, 0107, 0108, 0109, 0110, 0111, 0112, 0113, 0114, 0115, 0116, 0117, 0118, 0119, 0120, 0121, 0122, 0123, 0124, 0125, 0126, 0127, 0128, 0129, 0130, 0131, 0132, 0133, 0134, 0135, 0136, 0137, 0138, 0139, 0140, 0141, 0142, 0143, 0144, 0145, 0146, 0147, 0148, 0149, 0150, 0151, 0152, 0153, 0154, 0155, 0156, 0157, 0158, 0159, 0160, 0161, 0162, 0163, 0164, 0165, 0166, 0167, 0168, 0169, 0170, 0171, 0172, 0173, 0174, 0175, 0176, 0177, 0178, 0179,	SP0004, SP0026, SP0027, SP0028, SP0029, SP0030, SP0031, SP0032, SP0033, SP0043, SP0044, SP0068, SP0069, SP0070, SP0071, SP0072, SP0123, SP0124
-----------	-------	-----	----------	---------	---	---	---	---	---	--

欧洲 及其它	IS350	GSE	全部 年款	自动 变速 箱系 统	√	√	√	√	0071, 0079, 0080, 0081, 0082, 0083, 0084, 0085, 0086, 0087, 0088, 0089, 0096, 0097, 0100, 0101, 0102, 0103, 0104, 0105, 0106, 0107, 0108, 0109, 0110, 0111, 0112, 0113, 0115, 0116, 0117, 0118, 0119, 0120, 0121, 0122, 0123, 0124, 0125, 0126, 0127, 0128, 0129, 0130, 0131, 0132, 0133, 0134, 0135, 0136, 0137, 0138, 0139, 0140, 0141, 0149, 0159, 0161, 0162, 0163, 0164, 0165, 0166, 0167, 0168, 0169, 0170, 0171, 0172, 0173, 0174, 0175, 0176, 0177, 0178, 0179, 0180, 0181, 0182, 0183, 0184, 0185, 0186, 0187, 0188, 0189, 0190, 0191, 0192, 0193, 0194, 0195, 0196, 0197, 0198, 0199, 0200, 0201, 0202, 0203, 0204, 0205,	SP0003, SP0004, SP0031, SP0032, SP0068, SP0124
欧洲 及其它	IS350	GSE	全部 年款	巡航 控制	√	√	√	√		

欧洲及其它	IS350	GSE	全部年款	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统	√	√	√	√	0026, 0376, 0377, 0379, 0380, 0382, 0383, 0471, 0821, 0822, 0825, 0826, 0827, 0828, 0829, 0830, 0831, 0832, 0833, 0834, 0835, 0836, 0837, 0838, 0839, 0840, 0841, 0842, 0843, 0844, 0845, 0846, 0847, 0848, 0849, 0850, 0851, 0852, 0853, 0854, 0855, 0856, 0857, 0858, 0859, 0860, 0861, 0862, 0863, 0864, 0865, 0866, 0867, 0868, 0869, 0870, 0871, 0872, 0873, 0874, 0875, 0876, 0877, 0878, 0879, 0880, 0881, 0882, 0883, 0884, 0885, 0886, 0887, 0888, 0889, 0890, 0891, 0892, 0893, 0894, 0895, 0896, 0897, 0898, 0899, 0900, 0901, 0902, 0903, 0904, 0905, 0906, 0907, 0908, 0909, 0910, 0911	SP0001, SP0003, SP0021, SP0022, SP0023, SP0024, SP0096
欧洲及其它	IS350	GSE	全部年款	电子动力方向机	√	√	√	√		SP0001, SP0009, SP0010
欧洲及其它	IS350	GSE	全部年款	智能驻车辅助/驻车辅助监视器	√	√	√	√		

欧洲及其它	IS350	GSE	全部年款	空调	√	√	√	√	0556, 0557, 0558, 0559, 0560, 0561, 0562, 0563, 0564, 0565, 0566, 0567, 0568, 0569, 0570, 0571, 0572, 0573, 0574, 0575, 0576, 0577, 0578, 0579, 0580, 0581, 0582, 0583, 0584, 0585, 0586, 0587, 0588, 0589, 0590, 0591, 0592, 0593, 0594, 0595, 0596, 0597, 0598, 0599, 0600, 0601, 0602, 0603, 0604, 0605, 0606, 0607, 0608, 0609, 0610, 0611, 0612, 0613, 0614, 0615, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028	SP0016, SP0017, SP0052, SP0090, SP0091, SP0092, SP0093, SP0094
欧洲及其它	IS350	GSE	全部年款	安全气囊	√	√	√	√		SP0001
欧洲及其它	IS350	GSE	全部年款	车身	√	√	√		0031, 0032, 0319, 0331, 0333, 0335, 0337, 0339, 0429, 0498, 0499, 0500, 0501, 0783, 0784, 0785, 0801, 0802, 0805, 0806, 0807, 0809, 0815, 0816, 0912, 0913, 0914, 0915, 0916, 0917, 0918, 0919, 0920, 0921, 0922, 0923, 0924, 0925, 0926, 0927, 0928, 0929, 0930, 0931, 0932, 0933, 0934, 0935, 0969	SP0005
欧洲及其它	IS350	GSE	全部年款	网关	√	√	√	√		SP0005

欧洲及其它	IS350	GSE	全部年款	3号车身	√	√	√		0031, 0032, 0312, 0313, 0314, 0315, 0316, 0320, 0321, 0325, 0329, 0330, 0332, 0337, 0338, 0805, 0912, 0917, 0918, 0929, 0931, 0943, 0944, 0945, 0946, 0947, 0948, 0949, 0950, 0951, 0952, 0953, 0954, 0955, 0956, 0957, 0958, 0959, 0960, 0961, 0962, 0963, 0964, 0965, 0966, 0967	
欧洲及其它	IS350	GSE	全部年款	5号车身			√		0031, 0032, 0312, 0313, 0314, 0315, 0316, 0320, 0321, 0329, 0330, 0331, 0332, 0333, 0337, 0338, 0805, 0912, 0917, 0918, 0929, 0931, 0943, 0947, 0948, 0949, 0950, 0951, 0952, 0953, 0954, 0955, 0956, 0957, 0958, 0959, 0960, 0961, 0962, 0963, 0964, 0965, 0966, 0967	
欧洲及其它	IS350	GSE	全部年款	驾驶员座椅控制单元	√	√	√	√	0026, 0421, 0422, 0423, 0424, 0513, 0514, 0515, 0516, 0517, 0518, 0519	
欧洲及其它	IS350	GSE	全部年款	前乘员座椅控制单元			√		0422, 0423, 0424, 0515, 0516, 0517	
欧洲及其它	IS350	GSE	全部年款	主开关	√	√	√		0939, 0940, 0941, 0942	
欧洲及其它	IS350	GSE	全部年款	滑动天窗	√	√	√		0529	
欧洲及其它	IS350	GSE	全部年款	电动调节转向柱	√	√	√	√	0472, 0473, 1005	

欧洲及其它	IS350	GSE	全部年款	组合仪表	√	√	√	√	0274, 0398, 0616, 0617, 0618, 0619, 0620, 0621, 0622, 0623, 0624, 0625, 0626, 0627, 0628, 0629, 0630, 0631, 0632, 0633, 0634, 0635, 0636, 0637, 0638, 0639, 0640, 0641, 0642, 0643, 0644, 0645, 0646, 0647, 0648, 0649, 0650, 0651, 0652, 0653, 0654, 0655, 0656, 0657, 0658, 0659, 0660, 0661, 0662, 0663, 0664, 0665, 0666, 0667, 0668, 0669, 0670, 0671, 0672, 0673, 0674, 0675, 0676, 0677, 0678, 0679, 0680, 0681, 0682, 0683, 0684, 0685, 0686, 0687, 0688, 0689, 0690, 0691, 0692, 0693, 0694, 0695, 0696, 0697, 0698, 0699, 0700, 0701, 0702, 0703, 0704, 0705, 0706, 0707, 0708, 0709, 0710, 0711, 0712, 0713, 0714, 0715,	SP0095
欧洲及其它	IS350	GSE	全部年款	左侧后视镜	√	√	√	√	0275, 0276, 0277, 0278, 0279, 0280, 0281, 0282, 0283, 0284	
欧洲及其它	IS350	GSE	全部年款	右侧后视镜	√	√	√	√	0275, 0276, 0277, 0278, 0279, 0280, 0281, 0282, 0283, 0284, 0971, 0972, 0973, 0974, 0975, 0976, 0977, 0978, 0979, 0980	
欧洲及其它	IS350	GSE	全部年款	组合开关			√			
欧洲及其它	IS350	GSE	全部年款	间隙声纳雷达	√	√	√	√	0023, 0024, 0025, 0026	SP0006, SP0087, SP0088
欧洲及其它	IS350	GSE	全部年款	雨量传感器			√			

欧洲及其它	IS350	GSE	全部年款	智能进入和启动	√	√	√	√	0329, 0333, 0496, 0498, 0501, 0502, 0530, 0531, 0532, 0533, 0534, 0535, 0536, 0537, 0538, 0539, 0540, 0541, 0542, 0543, 0544, 0545, 0546, 0547, 0548, 0549, 0550, 0551, 0552, 0553, 0807, 0937, 0938	SP0005, SP0011, SP0012, SP0013, SP0014, SP0015, SP0018
欧洲及其它	IS350	GSE	全部年款	电源控制	√	√	√	√	0299, 0300, 0301, 0302, 0303, 0304, 0305, 0818, 0936	SP0046
欧洲及其它	IS350	GSE	全部年款	导航系统	√	√	√	√		SP0050, SP0051, SP0080, SP0081, SP0082, SP0083
欧洲及其它	IS350	GSE	全部年款	雷达巡航	√	√	√	√		SP0041, SP0062
欧洲及其它	IS350	GSE	全部年款	预碰撞安全系统	√	√	√	√	0347, 0348, 0349, 0350	
欧洲及其它	IS350	GSE	全部年款	空气悬架	√	√	√	√	0438, 0439, 0440, 0441, 0442, 0443, 0444, 0445, 0446, 0447, 0448, 0449, 0450, 0451, 0452, 0453, 0454, 0455, 0456, 0457, 0458, 0459, 0460, 0461, 0462, 0463, 0464, 0465, 0466, 0467, 0468, 0469, 0470, 0471	SP0001, SP0007
欧洲及其它	IS350	GSE	全部年款	胎压监测	√	√	√			SP0001, SP0002, SP0084, SP0085, SP0086
欧洲及其它	IS350	GSE	全部年款	可变齿比转向系统	√	√	√	√		SP0004, SP0037
欧洲及其它	IS350	GSE	全部年款	车道偏离警报	√	√	√	√	0823, 0824	SP0105, SP0107
欧洲及其它	IS350	GSE	全部年款	行车安全辅助系统(DRS)	√	√	√	√		SP0004, SP0134, SP0135, SP0136

欧洲及其它	IS350	GSE	全部年款	主车身	√	√	√	√	0005, 0282, 0300, 0301, 0317, 0319, 0333, 0335, 0337, 0339, 0426, 0427, 0429, 0433, 0434, 0435, 0436, 0490, 0496, 0497, 0498, 0499, 0500, 0501, 0502, 0783, 0784, 0785, 0786, 0787, 0788, 0789, 0790, 0791, 0792, 0793, 0794, 0795, 0796, 0797, 0798, 0799, 0800, 0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810, 0811, 0812, 0813, 0814, 0815, 0816, 0817, 0818	SP0005, SP0018, SP0019, SP0020
欧洲及其它	IS350	GSE	全部年款	附件控制网关	√	√	√	√		SP0005
欧洲及其它	IS350	GSE	全部年款	驾驶员门车窗控制	√	√	√		0528	
欧洲及其它	IS350	GSE	全部年款	前乘员门车窗控制	√	√	√		0528	
欧洲及其它	IS350	GSE	全部年款	左后门车窗控制	√	√	√		0528	
欧洲及其它	IS350	GSE	全部年款	右后门车窗控制	√	√	√		0528	
欧洲及其它	IS350	GSE	全部年款	前大灯自动调平	√	√	√	√	0002, 0003, 0004, 0005, 0006, 0007, 0008, 0009, 0013, 0014, 0015	
欧洲及其它	IS350	GSE	全部年款	座椅乘员检测	√	√	√	√		SP0034, SP0035, SP0036
欧洲及其它	IS350	GSE	全部年款	远程发动机启动	√	√	√	√		SP0047, SP0048, SP0049
欧洲及其它	IS350	GSE	全部年款	起动机启动控制	√	√	√	√	0256, 0257	

欧洲及其它	IS350	GSE	全部年款	盲区监视系统(右侧单元)	√	√	√	√		SP0097, SP0098, SP0099, SP0100
欧洲及其它	IS350	GSE	全部年款	盲区监视系统(左侧单元)	√	√	√	√		SP0101, SP0102, SP0103, SP0104
欧洲及其它	IS350	GSE	全部年款	雷达巡航2	√	√	√	√	0017, 0018	SP0041, SP0042, SP0079
欧洲及其它	IS350	GSE	全部年款	预碰撞安全系统2	√	√	√	√	0016, 0017, 0018, 0020, 0021, 0022, 0298	SP0005, SP0038, SP0039, SP0045, SP0075, SP0076, SP0077, SP0078, SP0079
欧洲及其它	IS350	GSE	全部年款	发动机和自动变速箱系统	√	√	√	√	0071, 0079, 0080, 0081, 0082, 0083, 0084, 0085, 0086, 0087, 0088, 0089, 0090, 0091, 0092, 0093, 0094, 0095, 0096, 0097, 0098, 0099, 0100, 0101, 0102, 0103, 0104, 0105, 0106, 0107, 0108, 0109, 0110, 0111, 0112, 0113, 0114, 0115, 0116, 0117, 0118, 0119, 0120, 0121, 0122, 0123, 0124, 0125, 0126, 0127, 0128, 0129, 0130, 0131, 0132, 0133, 0134, 0135, 0136, 0137, 0138, 0139, 0140, 0141, 0142, 0143, 0144, 0145, 0146, 0147, 0148, 0149, 0150, 0151, 0152, 0153, 0154, 0155, 0156, 0157, 0158, 0159, 0160, 0161, 0162, 0163, 0164, 0165, 0166, 0167, 0168, 0169, 0170, 0171, 0172, 0173, 0174, 0175, 0176, 0177, 0178, 0179,	SP0003, SP0004, SP0026, SP0028, SP0029, SP0030, SP0031, SP0032, SP0033, SP0043, SP0067, SP0068, SP0069, SP0070, SP0071, SP0072, SP0124
欧洲及其它	IS350	GSE	全部年款	4WD	√	√	√	√	0819, 0820, 0821, 0822	SP0003, SP0053, SP0115

欧洲及其它	IS350	GSE	全部年款	前识别摄像机	√	√	√	√	0052	SP0079, SP0105, SP0106, SP0107
欧洲及其它	IS350	GSE	全部年款	车道保持辅助(LKA)/车道偏离警报(LDA)	√	√	√	√	0823, 0824	
欧洲及其它	IS350	GSE	全部年款	车道保持辅助/车道偏离警报(副)			√			
欧洲及其它	IS350	GSE	全部年款	预碰撞安全系统2	√	√	√	√	0022	
欧洲及其它	IS350	GSE	全部年款	中央网关	√	√	√	√		SP0005
欧洲及其它	IS350	GSE	全部年款	弯道辅助照明(AFS)	√	√	√	√	0007, 0008, 0009, 0474, 0475, 0476, 0477, 0478, 0479, 0480, 0481, 0482, 0483, 0484, 0485, 0486, 0487, 0488, 0489, 0490, 0491, 0492, 0493	SP0008, SP0089

欧洲及其它	IS350	GSE3 #	全部年款	发动机	√	√	√	√	0071, 0080, 0081, 0110, 0111, 0114, 0137, 0149, 0155, 0158, 0168, 0180, 0182, 0185, 0187, 0188, 0190, 0191, 0192, 0193, 0194, 0195, 0204, 0206, 0211, 0236, 0237, 0249, 0250, 0254, 0258, 0262, 1194, 1195, 1196, 1197, 1198, 1199, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1215, 1216, 1217, 1218, 1219, 1220, 1221, 1222, 1223, 1224, 1225, 1226, 1227, 1228, 1229, 1230, 1231, 1232	
欧洲及其它	IS350	GSE3 #	全部年款	变速箱	√	√	√	√	0071, 0080, 0081, 0110, 0111, 0114, 0137, 0149, 0168, 0180, 0182, 0185, 0187, 0188, 0190, 0191, 0192, 0193, 0194, 0195, 0204, 0206, 0211, 0236, 0237, 0249, 0250, 0254, 0258, 0262, 1194, 1195, 1196, 1197, 1198, 1199, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1215, 1216, 1217, 1218, 1219, 1220, 1221, 1222, 1223, 1224, 1225, 1226, 1227, 1228, 1229, 1231	
欧洲及其它	IS350	GSE3 #	全部年款	雷达巡航	√	√	√	√	0017, 0018	
欧洲及其它	IS350	GSE3 #	全部年款	空气悬架	√	√	√	√	0438, 0439, 0440, 0441, 0442, 0443, 0444, 0445, 0446, 0447, 0448, 0449, 0450, 0451, 0452, 0453, 0454, 0455, 0456, 0457, 0458, 0459, 0460, 0461, 0462, 0463, 0464, 0465, 0466, 0467, 0468, 0469, 0470, 0471	

欧洲及其它	IS350	GSE3 #	全部年款	制动防抱死/稳定防滑控制/电子驻车	√	√	√	√	0026, 0376, 0377, 0379, 0380, 0382, 0383, 0471, 0821, 0822, 0825, 0826, 0827, 0828, 0829, 0830, 0831, 0832, 0833, 0834, 0835, 0836, 0837, 0838, 0839, 0840, 0841, 0842, 0843, 0844, 0845, 0846, 0847, 0848, 0849, 0850, 0851, 0852, 0853, 0854, 0855, 0856, 0857, 0858, 0859, 0860, 0861, 0862, 0863, 0864, 0865, 0866, 0867, 0868, 0869, 0870, 0871, 0872, 0873, 0874, 0875, 0876, 0877, 0878, 0879, 0880, 0881, 0882, 0883, 0884, 0885, 0886, 0887, 0888, 0889, 0890, 0891, 0892, 0893, 0894, 0895, 0896, 0897, 0898, 0899, 0900, 0901, 0902, 0903, 0904, 0905, 0906, 0907, 0908, 0909, 0910, 0911	SP0001, SP0003, SP0004, SP0021, SP0022, SP0023, SP0024, SP0096, SP0116, SP0117
欧洲及其它	IS350	GSE3 #	全部年款	4WD	√	√	√	√	0819, 0820, 0821, 0822	
欧洲及其它	IS350	GSE3 #	全部年款	胎压监测	√	√	√			
欧洲及其它	IS350	GSE3 #	全部年款	电子动力方向机	√	√	√	√		
欧洲及其它	IS350	GSE3 #	全部年款	可变齿比转向系统	√	√	√	√		
欧洲及其它	IS350	GSE3 #	全部年款	智能驻车辅助/驻车辅助监视器	√	√	√	√		
欧洲及其它	IS350	GSE3 #	全部年款	前识别摄像头	√	√	√	√	0052	

欧洲及其它	IS350	GSE3 #	全部年款	车道保持辅助(LKA)/车道偏离警报(LDA)	√	√	√	√	0823, 0824	
欧洲及其它	IS350	GSE3 #	全部年款	车道保持辅助/车道偏离警报(副)			√			
欧洲及其它	IS350	GSE3 #	全部年款	空调	√	√	√	√	0556, 0557, 0558, 0559, 0560, 0561, 0562, 0563, 0564, 0565, 0566, 0567, 0568, 0569, 0570, 0571, 0572, 0573, 0574, 0575, 0576, 0577, 0578, 0579, 0580, 0581, 0582, 0583, 0584, 0585, 0586, 0587, 0588, 0589, 0590, 0591, 0592, 0593, 0594, 0595, 0596, 0597, 0598, 0599, 0600, 0601, 0602, 0603, 0604, 0605, 0606, 0607, 0608, 0609, 0610, 0611, 0612, 0613, 0614, 0615	
欧洲及其它	IS350	GSE3 #	全部年款	安全气囊	√	√	√	√		
欧洲及其它	IS350	GSE3 #	全部年款	预碰撞安全系统2	√	√	√	√	0016, 0017, 0018, 0020, 0021, 0022, 0298	

欧洲及其它	IS350	GSE3#	全部年款	主车身	√	√	√	√	0005, 0282, 0300, 0301, 0317, 0319, 0333, 0335, 0337, 0339, 0426, 0427, 0429, 0433, 0434, 0435, 0436, 0490, 0496, 0497, 0498, 0499, 0500, 0501, 0502, 0783, 0784, 0785, 0786, 0787, 0788, 0789, 0790, 0791, 0792, 0793, 0794, 0795, 0796, 0797, 0798, 0799, 0800, 0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810, 0811, 0812, 0813, 0814, 0815, 0816, 0817, 0818	
欧洲及其它	IS350	GSE3#	全部年款	附件控制网关	√	√	√	√		
欧洲及其它	IS350	GSE3#	全部年款	中央网关	√	√	√	√		
欧洲及其它	IS350	GSE3#	全部年款	驾驶员门车窗控制	√	√	√		0528	
欧洲及其它	IS350	GSE3#	全部年款	前乘员门车窗控制	√	√	√		0528	
欧洲及其它	IS350	GSE3#	全部年款	左后门车窗控制	√	√	√		0528	
欧洲及其它	IS350	GSE3#	全部年款	右后门车窗控制	√	√	√		0528	
欧洲及其它	IS350	GSE3#	全部年款	驾驶员座椅控制单元	√	√	√	√	0026, 0421, 0422, 0423, 0424, 0513, 0514, 0515, 0516, 0517, 0518, 0519	
欧洲及其它	IS350	GSE3#	全部年款	主开关	√	√	√			
欧洲及其它	IS350	GSE3#	全部年款	滑动天窗	√	√	√		0529	

欧洲及其它	IS350	GSE3 #	全部年款	电动调节转向柱	√	√	√	√	0472, 0473	
欧洲及其它	IS350	GSE3 #	全部年款	组合仪表	√	√	√	√	0398, 0616, 0617, 0618, 0619, 0620, 0621, 0622, 0623, 0624, 0625, 0626, 0627, 0628, 0629, 0630, 0631, 0632, 0633, 0634, 0635, 0636, 0637, 0638, 0639, 0640, 0641, 0642, 0643, 0644, 0645, 0646, 0647, 0648, 0649, 0650, 0651, 0652, 0653, 0654, 0655, 0656, 0657, 0658, 0659, 0660, 0661, 0662, 0663, 0664, 0665, 0666, 0667, 0668, 0669, 0670, 0671, 0672, 0673, 0674, 0675, 0676, 0677, 0678, 0679, 0680, 0681, 0682, 0683, 0684, 0685, 0686, 0687, 0688, 0689, 0690, 0691, 0692, 0693, 0694, 0695, 0696, 0697, 0698, 0699, 0700, 0701, 0702, 0703, 0704, 0705, 0706, 0707, 0708, 0709, 0710, 0711, 0712, 0713, 0714, 0715, 0716,	
欧洲及其它	IS350	GSE3 #	全部年款	左侧后视镜	√	√	√	√	0275, 0276, 0277, 0278, 0279, 0280, 0281, 0282, 0283, 0284	
欧洲及其它	IS350	GSE3 #	全部年款	右侧后视镜	√	√	√	√	0275, 0276, 0277, 0278, 0279, 0280, 0281, 0282, 0283, 0284	
欧洲及其它	IS350	GSE3 #	全部年款	智能驻车辅助/智能间隙声呐/间隙声呐	√	√	√	√	0023, 0024, 0025, 0026	

欧洲及其它	IS350	GSE3 #	全部年款	弯道辅助照明 (AFS)	√	√	√	√	0007, 0008, 0009, 0474, 0475, 0476, 0477, 0478, 0479, 0480, 0481, 0482, 0483, 0484, 0485, 0486, 0487, 0488, 0489, 0490, 0491, 0492, 0493	
欧洲及其它	IS350	GSE3 #	全部年款	前大灯自动调平	√	√	√		0001, 0002, 0003, 0004, 0005, 0006, 0007, 0008, 0009, 0010, 0011, 0012, 0013, 0014, 0015	
欧洲及其它	IS350	GSE3 #	全部年款	智能进入和启动	√	√	√	√	0329, 0333, 0496, 0498, 0501, 0502, 0530, 0531, 0532, 0533, 0534, 0535, 0536, 0537, 0538, 0539, 0540, 0541, 0542, 0543, 0544, 0545, 0546, 0547, 0548, 0549, 0550, 0551, 0552, 0553	
欧洲及其它	IS350	GSE3 #	全部年款	电源控制	√	√	√	√	0299, 0300, 0301, 0302, 0303, 0304, 0305	
欧洲及其它	IS350	GSE3 #	全部年款	座椅乘员检测	√	√	√			
欧洲及其它	IS350	GSE3 #	全部年款	远程发动机启动	√	√	√	√		
欧洲及其它	IS350	GSE3 #	全部年款	起动机启动控制	√	√	√	√	0256, 0257	
欧洲及其它	IS350	GSE3 #	全部年款	导航系统	√	√	√	√		
欧洲及其它	IS350	GSE3 #	全部年款	盲区监视系统 (右侧单元)	√	√	√	√		
欧洲及其它	IS350	GSE3 #	全部年款	盲区监视系统 (左侧单元)	√	√	√	√		
欧洲及其它	IS350	GSE3 #	全部年款	巡航控制	√	√	√	√		

欧洲 及其它	IS350C	GSE	全部 年款	发动 机	√	√	√	√	0071, 0079, 0080, 0081, 0082, 0083, 0084, 0085, 0086, 0087, 0088, 0089, 0090, 0091, 0092, 0093, 0094, 0095, 0096, 0097, 0098, 0099, 0100, 0101, 0102, 0103, 0104, 0105, 0106, 0107, 0108, 0109, 0110, 0111, 0112, 0113, 0114, 0115, 0116, 0117, 0118, 0119, 0120, 0121, 0122, 0123, 0124, 0125, 0126, 0127, 0128, 0129, 0130, 0131, 0132, 0133, 0134, 0135, 0136, 0137, 0138, 0139, 0140, 0141, 0142, 0143, 0144, 0145, 0146, 0147, 0148, 0149, 0150, 0151, 0152, 0153, 0154, 0155, 0156, 0157, 0158, 0159, 0160, 0161, 0162, 0163, 0164, 0165, 0166, 0167, 0168, 0169, 0170, 0171, 0172, 0173, 0174, 0175, 0176, 0177, 0178, 0179,	SP0004, SP0026, SP0027, SP0028, SP0029, SP0030, SP0031, SP0032, SP0033, SP0043, SP0044, SP0124
-----------	--------	-----	----------	---------	---	---	---	---	---	--

欧洲 及其它	IS350C	GSE	全部 年款	自动 变速 箱系 统	√	√	√	√	0071, 0079, 0080, 0081, 0082, 0083, 0084, 0085, 0086, 0087, 0088, 0089, 0096, 0097, 0100, 0101, 0102, 0103, 0104, 0105, 0106, 0107, 0108, 0109, 0110, 0111, 0112, 0113, 0115, 0116, 0117, 0118, 0119, 0120, 0121, 0122, 0123, 0124, 0125, 0126, 0127, 0128, 0129, 0130, 0131, 0132, 0133, 0134, 0135, 0136, 0137, 0138, 0139, 0140, 0141, 0149, 0159, 0161, 0162, 0163, 0164, 0165, 0166, 0167, 0168, 0169, 0170, 0171, 0172, 0173, 0174, 0175, 0176, 0177, 0178, 0179, 0180, 0181, 0182, 0183, 0184, 0185, 0186, 0187, 0188, 0189, 0190, 0191, 0192, 0193, 0194, 0195, 0196, 0197, 0198, 0199, 0200, 0201, 0202, 0203, 0204, 0205,	SP0003, SP0004, SP0031, SP0032, SP0124
欧洲 及其它	IS350C	GSE	全部 年款	巡航 控制	√	√	√	√		

欧洲及其它	IS350C	GSE	全部年款	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统	√	√	√	√	0026, 0376, 0377, 0379, 0380, 0382, 0383, 0471, 0821, 0822, 0825, 0826, 0827, 0828, 0829, 0830, 0831, 0832, 0833, 0834, 0835, 0836, 0837, 0838, 0839, 0840, 0841, 0842, 0843, 0844, 0845, 0846, 0847, 0848, 0849, 0850, 0851, 0852, 0853, 0854, 0855, 0856, 0857, 0858, 0859, 0860, 0861, 0862, 0863, 0864, 0865, 0866, 0867, 0868, 0869, 0870, 0871, 0872, 0873, 0874, 0875, 0876, 0877, 0878, 0879, 0880, 0881, 0882, 0883, 0884, 0885, 0886, 0887, 0888, 0889, 0890, 0891, 0892, 0893, 0894, 0895, 0896, 0897, 0898, 0899, 0900, 0901, 0902, 0903, 0904, 0905, 0906, 0907, 0908, 0909, 0910, 0911	SP0001, SP0003, SP0021, SP0022, SP0023, SP0024
欧洲及其它	IS350C	GSE	全部年款	胎压监测	√	√	√			SP0001, SP0002
欧洲及其它	IS350C	GSE	全部年款	电子动力方向机	√	√	√	√		SP0001, SP0009, SP0010
欧洲及其它	IS350C	GSE	全部年款	智能驻车辅助/驻车辅助监视器	√	√	√	√		
欧洲及其它	IS350C	GSE	全部年款	空调	√	√	√		0556, 0557, 0558, 0561, 0562, 0569, 0573, 0585, 0586, 0588, 0594, 0598, 0599, 0610, 0611, 0614, 0615, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028	

欧洲及其它	IS350C	GSE	全部年款	安全气囊	√	√	√	√		SP0001
欧洲及其它	IS350C	GSE	全部年款	车身	√	√	√		0031, 0032, 0319, 0331, 0333, 0335, 0337, 0339, 0429, 0498, 0499, 0500, 0501, 0783, 0784, 0785, 0801, 0802, 0805, 0806, 0807, 0809, 0815, 0816, 0912, 0913, 0914, 0915, 0916, 0917, 0918, 0919, 0920, 0921, 0922, 0923, 0924, 0925, 0926, 0927, 0928, 0929, 0930, 0931, 0932, 0933, 0934, 0935, 0969	SP0005
欧洲及其它	IS350C	GSE	全部年款	网关	√	√	√			
欧洲及其它	IS350C	GSE	全部年款	3号车身	√	√	√		0031, 0032, 0312, 0313, 0314, 0315, 0316, 0320, 0321, 0325, 0329, 0330, 0332, 0337, 0338, 0805, 0912, 0917, 0918, 0929, 0931, 0943, 0944, 0945, 0946, 0947, 0948, 0949, 0950, 0951, 0952, 0953, 0954, 0955, 0956, 0957, 0958, 0959, 0960, 0961, 0962, 0963, 0964, 0965, 0966, 0967	
欧洲及其它	IS350C	GSE	全部年款	5号车身			√		0031, 0032, 0312, 0313, 0314, 0315, 0316, 0320, 0321, 0329, 0330, 0331, 0332, 0333, 0337, 0338, 0805, 0912, 0917, 0918, 0929, 0931, 0943, 0947, 0948, 0949, 0950, 0951, 0952, 0953, 0954, 0955, 0956, 0957, 0958, 0959, 0960, 0961, 0962, 0963, 0964, 0965, 0966, 0967	
欧洲及其它	IS350C	GSE	全部年款	驾驶员座椅控制单元			√		0422, 0423, 0424, 0515, 0516, 0517	

欧洲及其它	IS350C	GSE	全部年款	前乘员座椅控制单元			√		0422, 0423, 0424, 0515, 0516, 0517	
欧洲及其它	IS350C	GSE	全部年款	主开关			√		0939, 0940, 0941, 0942	
欧洲及其它	IS350C	GSE	全部年款	前乘员门车窗控制多路网络主开关			√		0941	
欧洲及其它	IS350C	GSE	全部年款	可伸缩硬顶	√	√	√		0970	
欧洲及其它	IS350C	GSE	全部年款	电动调节转向柱	√	√	√	√	0472, 0473, 1005	
欧洲及其它	IS350C	GSE	全部年款	组合仪表			√		0274, 0616, 0617, 0618, 0619, 0629, 0662, 0665, 0669, 0670, 0671, 0672, 0673, 0675, 0676, 0677, 0678, 0679, 0680, 0681, 0692, 0719, 0745, 0746, 0749, 0756, 0760, 0761, 0762, 0763, 0764, 0765, 0766, 0767, 0768, 0769, 0770, 0771, 0772, 0773, 0774, 0775, 0776, 0777, 0778, 0779, 0780, 0781, 0782, 1000, 1029, 1030, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1040, 1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1049, 1050, 1051, 1052, 1053, 1054, 1055, 1056, 1057, 1058, 1059, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068	
欧洲及其它	IS350C	GSE	全部年款	左侧后视镜			√		0279, 0280, 0281, 0282, 0283	

欧洲及其它	IS350C	GSE	全部年款	右侧后视镜			√		0279, 0280, 0281, 0282, 0283, 0971, 0972, 0973, 0974, 0975, 0976, 0977, 0978, 0979, 0980	
欧洲及其它	IS350C	GSE	全部年款	组合开关			√			
欧洲及其它	IS350C	GSE	全部年款	间隙声纳雷达	√	√	√		0023, 0024	
欧洲及其它	IS350C	GSE	全部年款	雨量传感器			√			
欧洲及其它	IS350C	GSE	全部年款	弯道辅助照明 (AFS)	√	√	√		0008, 0475, 0476, 0477, 0968	
欧洲及其它	IS350C	GSE	全部年款	智能进入和启动	√	√	√		0532, 0536, 0537, 0542, 0544, 0545, 0546, 0547, 0548, 0549, 0550, 0551, 0552, 0553, 0807, 0937, 0938	SP0011, SP0013, SP0014, SP0015
欧洲及其它	IS350C	GSE	全部年款	电源控制	√	√	√		0300, 0301, 0302, 0303, 0304, 0305, 0818, 0936	
欧洲及其它	IS350C	GSE	全部年款	座椅乘员检测	√	√	√			SP0034, SP0035, SP0036
欧洲及其它	IS350C	GSE	全部年款	导航系统	√	√	√	√		SP0050, SP0051
欧洲及其它	IS350C	GSE	全部年款	雷达巡航	√	√	√	√		SP0041
欧洲及其它	IS350C	GSE	全部年款	预碰撞安全系统	√	√	√	√	0347, 0348, 0349, 0350	

欧洲及其它	LC500	URZ100	全部年款	发动机和自动变速箱系统	√	√	√	√	0071, 0079, 0080, 0081, 0082, 0083, 0084, 0085, 0086, 0087, 0088, 0089, 0090, 0091, 0092, 0093, 0094, 0095, 0096, 0097, 0098, 0099, 0100, 0101, 0102, 0103, 0104, 0105, 0106, 0107, 0108, 0109, 0110, 0111, 0112, 0113, 0114, 0115, 0116, 0117, 0118, 0119, 0120, 0121, 0122, 0123, 0124, 0125, 0126, 0127, 0128, 0129, 0130, 0131, 0132, 0133, 0134, 0135, 0136, 0137, 0138, 0139, 0140, 0141, 0142, 0143, 0144, 0145, 0146, 0147, 0148, 0149, 0150, 0151, 0152, 0153, 0154, 0155, 0156, 0157, 0158, 0159, 0160, 0161, 0162, 0163, 0164, 0165, 0166, 0167, 0168, 0169, 0170, 0171, 0172, 0173, 0174, 0175, 0176, 0177, 0178, 0179,	
欧洲及其它	LC500	URZ100	全部年款	变速箱	√	√	√	√	0071, 0080, 0081, 0110, 0111, 0114, 0137, 0149, 0168, 0180, 0182, 0185, 0187, 0188, 0190, 0191, 0192, 0193, 0194, 0195, 0204, 0206, 0211, 0236, 0237, 0249, 0250, 0254, 0258, 0262, 1194, 1195, 1196, 1197, 1198, 1199, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1215, 1216, 1217, 1218, 1219, 1220, 1221, 1222, 1223, 1224, 1225, 1226, 1227, 1228, 1229, 1231	
欧洲及其它	LC500	URZ100	全部年款	巡航控制	√	√	√	√		

欧洲及其它	LC500	URZ100	全部年款	空气悬架	√	√	√	√	0438, 0439, 0440, 0441, 0442, 0443, 0444, 0445, 0446, 0447, 0448, 0449, 0450, 0451, 0452, 0453, 0454, 0455, 0456, 0457, 0458, 0459, 0460, 0461, 0462, 0463, 0464, 0465, 0466, 0467, 0468, 0469, 0470, 0471	
欧洲及其它	LC500	URZ100	全部年款	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统	√	√	√	√	0026, 0376, 0377, 0379, 0380, 0382, 0383, 0471, 0821, 0822, 0825, 0826, 0827, 0828, 0829, 0830, 0831, 0832, 0833, 0834, 0835, 0836, 0837, 0838, 0839, 0840, 0841, 0842, 0843, 0844, 0845, 0846, 0847, 0848, 0849, 0850, 0851, 0852, 0853, 0854, 0855, 0856, 0857, 0858, 0859, 0860, 0861, 0862, 0863, 0864, 0865, 0866, 0867, 0868, 0869, 0870, 0871, 0872, 0873, 0874, 0875, 0876, 0877, 0878, 0879, 0880, 0881, 0882, 0883, 0884, 0885, 0886, 0887, 0888, 0889, 0890, 0891, 0892, 0893, 0894, 0895, 0896, 0897, 0898, 0899, 0900, 0901, 0902, 0903, 0904, 0905, 0906, 0907, 0908, 0909, 0910, 0911	SP0024
欧洲及其它	LC500	URZ100	全部年款	胎压监测	√	√	√			
欧洲及其它	LC500	URZ100	全部年款	电子动力方向机	√	√	√	√		
欧洲及其它	LC500	URZ100	全部年款	可变齿比转向系统	√	√	√	√		

欧洲及其它	LC500	URZ100	全部年款	电动驻车制动	√	√	√	√	0376, 0377, 0378, 0379, 0380, 0381, 0382, 0383, 0384, 0385, 0386, 0387, 0388, 0389, 0390, 0391, 0392, 0393, 0394, 0395, 0396, 0397	
欧洲及其它	LC500	URZ100	全部年款	智能驻车辅助/驻车辅助监视器	√	√	√	√		
欧洲及其它	LC500	URZ100	全部年款	前视识别摄像机	√	√	√	√	0052	
欧洲及其它	LC500	URZ100	全部年款	车道保持辅助(LKA)/车道偏离警报(LDA)	√	√	√	√	0823, 0824	
欧洲及其它	LC500	URZ100	全部年款	车道保持辅助/车道偏离警报(副)			√			
欧洲及其它	LC500	URZ100	全部年款	行车安全辅助系统(DRS)	√	√	√	√		
欧洲及其它	LC500	URZ100	全部年款	转向角度传感器	√	√	√			

欧洲及其它	LC500	URZ100	全部年款	空调	√	√	√	√	0556, 0557, 0558, 0559, 0560, 0561, 0562, 0563, 0564, 0565, 0566, 0567, 0568, 0569, 0570, 0571, 0572, 0573, 0574, 0575, 0576, 0577, 0578, 0579, 0580, 0581, 0582, 0583, 0584, 0585, 0586, 0587, 0588, 0589, 0590, 0591, 0592, 0593, 0594, 0595, 0596, 0597, 0598, 0599, 0600, 0601, 0602, 0603, 0604, 0605, 0606, 0607, 0608, 0609, 0610, 0611, 0612, 0613, 0614, 0615	
欧洲及其它	LC500	URZ100	全部年款	安全气囊	√	√	√	√		
欧洲及其它	LC500	URZ100	全部年款	预碰撞安全系统2	√	√	√	√	0016, 0017, 0018, 0020, 0021, 0022, 0298	
欧洲及其它	LC500	URZ100	全部年款	主车身	√	√	√	√	0005, 0282, 0300, 0301, 0317, 0319, 0333, 0335, 0337, 0339, 0426, 0427, 0429, 0433, 0434, 0435, 0436, 0490, 0496, 0497, 0498, 0499, 0500, 0501, 0502, 0783, 0784, 0785, 0786, 0787, 0788, 0789, 0790, 0791, 0792, 0793, 0794, 0795, 0796, 0797, 0798, 0799, 0800, 0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810, 0811, 0812, 0813, 0814, 0815, 0816, 0817, 0818	
欧洲及其它	LC500	URZ100	全部年款	附件控制网关	√	√	√	√		
欧洲及其它	LC500	URZ100	全部年款	中央网关	√	√	√	√		
欧洲及其它	LC500	URZ100	全部年款	驾驶员门车窗控制	√	√	√		0528	

欧洲及其它	LC500	URZ100	全部年款	前乘员门车窗控制	√	√	√		0528	
欧洲及其它	LC500	URZ100	全部年款	驾驶员座椅控制单元	√	√	√	√	0026, 0421, 0422, 0423, 0424, 0513, 0514, 0515, 0516, 0517, 0518, 0519	
欧洲及其它	LC500	URZ100	全部年款	前乘员座椅控制单元	√	√	√	√	0026, 0421, 0422, 0423, 0424, 0425, 0513, 0514, 0515, 0516, 0517, 0519	
欧洲及其它	LC500	URZ100	全部年款	主开关	√	√	√			
欧洲及其它	LC500	URZ100	全部年款	电动调节转向柱	√	√	√		1513, 1514	
欧洲及其它	LC500	URZ100	全部年款	组合仪表	√	√	√	√	0398, 0616, 0617, 0618, 0619, 0620, 0621, 0622, 0623, 0624, 0625, 0626, 0627, 0628, 0629, 0630, 0631, 0632, 0633, 0634, 0635, 0636, 0637, 0638, 0639, 0640, 0641, 0642, 0643, 0644, 0645, 0646, 0647, 0648, 0649, 0650, 0651, 0652, 0653, 0654, 0655, 0656, 0657, 0658, 0659, 0660, 0661, 0662, 0663, 0664, 0665, 0666, 0667, 0668, 0669, 0670, 0671, 0672, 0673, 0674, 0675, 0676, 0677, 0678, 0679, 0680, 0681, 0682, 0683, 0684, 0685, 0686, 0687, 0688, 0689, 0690, 0691, 0692, 0693, 0694, 0695, 0696, 0697, 0698, 0699, 0700, 0701, 0702, 0703, 0704, 0705, 0706, 0707, 0708, 0709, 0710, 0711, 0712, 0713, 0714, 0715, 0716,	

欧洲及其它	LC500	URZ100	全部年款	抬头显示器	√	√	√		0049, 0050, 1506, 1507, 1508, 1509, 1510, 1511, 1512	
欧洲及其它	LC500	URZ100	全部年款	路标侦测辅助	√	√	√	√	1183	
欧洲及其它	LC500	URZ100	全部年款	间隙声纳雷达	√	√	√	√	0023, 0024, 0025, 0026	
欧洲及其它	LC500	URZ100	全部年款	雨水/湿度传感器单元	√	√	√			
欧洲及其它	LC500	URZ100	全部年款	雨刮器	√	√	√	√	0031, 0032	
欧洲及其它	LC500	URZ100	全部年款	弯道辅助照明 (AFS)	√	√	√	√	0007, 0008, 0009, 0474, 0475, 0476, 0477, 0478, 0479, 0480, 0481, 0482, 0483, 0484, 0485, 0486, 0487, 0488, 0489, 0490, 0491, 0492, 0493	
欧洲及其它	LC500	URZ100	全部年款	弯道辅助照明右侧系统 (AFS)	√	√	√		0001, 0002, 0003, 0004, 0005, 0028	
欧洲及其它	LC500	URZ100	全部年款	前大灯自动调平	√	√	√		0001, 0002, 0003, 0004, 0005, 0006, 0007, 0008, 0009, 0010, 0011, 0012, 0013, 0014, 0015	
欧洲及其它	LC500	URZ100	全部年款	大灯自动调平控制 (右侧单元)	√	√	√		0001, 0002, 0003, 0004, 0005, 0006	
欧洲及其它	LC500	URZ100	全部年款	智能进入和启动	√	√	√	√	0329, 0333, 0496, 0498, 0501, 0502, 0530, 0531, 0532, 0533, 0534, 0535, 0536, 0537, 0538, 0539, 0540, 0541, 0542, 0543, 0544, 0545, 0546, 0547, 0548, 0549, 0550, 0551, 0552, 0553	

欧洲及其它	LC500	URZ100	全部年款	电源控制	√	√	√	√	0299, 0300, 0301, 0302, 0303, 0304, 0305	
欧洲及其它	LC500	URZ100	全部年款	座椅乘员检测	√	√	√			
欧洲及其它	LC500	URZ100	全部年款	远程发动机启动	√	√	√	√		
欧洲及其它	LC500	URZ100	全部年款	起动机启动控制	√	√	√	√	0256, 0257	
欧洲及其它	LC500	URZ100	全部年款	导航系统	√	√	√	√		
欧洲及其它	LC500	URZ100	全部年款	右前车门模块	√	√	√	√	0275, 0276, 0277, 0278, 0279, 0280, 0281, 0282, 0283, 0284	
欧洲及其它	LC500	URZ100	全部年款	左前车门模块	√	√	√	√	0275, 0276, 0277, 0278, 0279, 0280, 0281, 0282, 0283, 0284	
欧洲及其它	LC500	URZ100	全部年款	主动后尾翼控制系统	√	√	√		1189, 1190, 1191, 1192, 1193	
欧洲及其它	LC500	URZ100	全部年款	盲区监视系统(右侧单元)	√	√	√	√		
欧洲及其它	LC500	URZ100	全部年款	盲区监视系统(左侧单元)	√	√	√	√		
欧洲及其它	LC500	URZ100	全部年款	主动噪声控制	√	√	√		1515, 1516, 1517, 1518, 1519	
欧洲及其它	LC500	URZ100	全部年款	行人保护	√	√	√			
欧洲及其它	LC500	URZ100	全部年款	副电池模块	√	√	√		0029, 0030	
欧洲及其它	LC500	URZ100	全部年款	1号电源集成单元	√	√	√			

欧洲及其它	LC500	URZ100	全部年款	3号电源集成单元	√	√	√			
欧洲及其它	LC500	URZ100	全部年款	车载通信服务系统	√	√	√	√		
欧洲及其它	LC500	URZ100	全部年款	雷达巡航1	√	√	√	√		
欧洲及其它	LC500	URZ100	全部年款	雷达巡航2	√	√	√	√	0017, 0018	
欧洲及其它	LC500c	URZ100	全部年款	发动机和自动变速箱系统	√	√	√	√	0071, 0079, 0080, 0081, 0082, 0083, 0084, 0085, 0086, 0087, 0088, 0089, 0090, 0091, 0092, 0093, 0094, 0095, 0096, 0097, 0098, 0099, 0100, 0101, 0102, 0103, 0104, 0105, 0106, 0107, 0108, 0109, 0110, 0111, 0112, 0113, 0114, 0115, 0116, 0117, 0118, 0119, 0120, 0121, 0122, 0123, 0124, 0125, 0126, 0127, 0128, 0129, 0130, 0131, 0132, 0133, 0134, 0135, 0136, 0137, 0138, 0139, 0140, 0141, 0142, 0143, 0144, 0145, 0146, 0147, 0148, 0149, 0150, 0151, 0152, 0153, 0154, 0155, 0156, 0157, 0158, 0159, 0160, 0161, 0162, 0163, 0164, 0165, 0166, 0167, 0168, 0169, 0170, 0171, 0172, 0173, 0174, 0175, 0176, 0177, 0178, 0179,	

欧洲及其它	LC500c	URZ100	全部年款	变速箱	√	√	√	√	0071, 0080, 0081, 0110, 0111, 0114, 0137, 0149, 0168, 0180, 0182, 0185, 0187, 0188, 0190, 0191, 0192, 0193, 0194, 0195, 0204, 0206, 0211, 0236, 0237, 0249, 0250, 0254, 0258, 0262, 1194, 1195, 1196, 1197, 1198, 1199, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1215, 1216, 1217, 1218, 1219, 1220, 1221, 1222, 1223, 1224, 1225, 1226, 1227, 1228, 1229, 1231	
欧洲及其它	LC500c	URZ100	全部年款	巡航控制	√	√	√	√		
欧洲及其它	LC500c	URZ100	全部年款	空气悬架	√	√	√	√	0438, 0439, 0440, 0441, 0442, 0443, 0444, 0445, 0446, 0447, 0448, 0449, 0450, 0451, 0452, 0453, 0454, 0455, 0456, 0457, 0458, 0459, 0460, 0461, 0462, 0463, 0464, 0465, 0466, 0467, 0468, 0469, 0470, 0471	

欧洲及其它	LC500c	URZ100	全部年款	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统	√	√	√	√	0026, 0376, 0377, 0379, 0380, 0382, 0383, 0471, 0821, 0822, 0825, 0826, 0827, 0828, 0829, 0830, 0831, 0832, 0833, 0834, 0835, 0836, 0837, 0838, 0839, 0840, 0841, 0842, 0843, 0844, 0845, 0846, 0847, 0848, 0849, 0850, 0851, 0852, 0853, 0854, 0855, 0856, 0857, 0858, 0859, 0860, 0861, 0862, 0863, 0864, 0865, 0866, 0867, 0868, 0869, 0870, 0871, 0872, 0873, 0874, 0875, 0876, 0877, 0878, 0879, 0880, 0881, 0882, 0883, 0884, 0885, 0886, 0887, 0888, 0889, 0890, 0891, 0892, 0893, 0894, 0895, 0896, 0897, 0898, 0899, 0900, 0901, 0902, 0903, 0904, 0905, 0906, 0907, 0908, 0909, 0910, 0911	
欧洲及其它	LC500c	URZ100	全部年款	胎压监测	√	√	√			
欧洲及其它	LC500c	URZ100	全部年款	电子动力方向机	√	√	√	√		
欧洲及其它	LC500c	URZ100	全部年款	电动车制动	√	√	√	√	0376, 0377, 0378, 0379, 0380, 0381, 0382, 0383, 0384, 0385, 0386, 0387, 0388, 0389, 0390, 0391, 0392, 0393, 0394, 0395, 0396, 0397	
欧洲及其它	LC500c	URZ100	全部年款	智能驻车辅助/驻车辅助监视器	√	√	√	√		
欧洲及其它	LC500c	URZ100	全部年款	前识别摄像机	√	√	√	√	0052	

欧洲及其它	LC500c	URZ100	全部年款	车道保持辅助(LKA)/车道偏离警报(LDA)	√	√	√	√	0823, 0824	
欧洲及其它	LC500c	URZ100	全部年款	车道保持辅助/车道偏离警报(副)			√			
欧洲及其它	LC500c	URZ100	全部年款	转向角度传感器	√	√	√			
欧洲及其它	LC500c	URZ100	全部年款	空调	√	√	√	√	0556, 0557, 0558, 0559, 0560, 0561, 0562, 0563, 0564, 0565, 0566, 0567, 0568, 0569, 0570, 0571, 0572, 0573, 0574, 0575, 0576, 0577, 0578, 0579, 0580, 0581, 0582, 0583, 0584, 0585, 0586, 0587, 0588, 0589, 0590, 0591, 0592, 0593, 0594, 0595, 0596, 0597, 0598, 0599, 0600, 0601, 0602, 0603, 0604, 0605, 0606, 0607, 0608, 0609, 0610, 0611, 0612, 0613, 0614, 0615	
欧洲及其它	LC500c	URZ100	全部年款	安全气囊	√	√	√	√		
欧洲及其它	LC500c	URZ100	全部年款	预碰撞安全系统2	√	√	√	√	0016, 0017, 0018, 0020, 0021, 0022, 0298	

欧洲及其它	LC500c	URZ100	全部年款	主车身	√	√	√	√	0005, 0282, 0300, 0301, 0317, 0319, 0333, 0335, 0337, 0339, 0426, 0427, 0429, 0433, 0434, 0435, 0436, 0490, 0496, 0497, 0498, 0499, 0500, 0501, 0502, 0783, 0784, 0785, 0786, 0787, 0788, 0789, 0790, 0791, 0792, 0793, 0794, 0795, 0796, 0797, 0798, 0799, 0800, 0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810, 0811, 0812, 0813, 0814, 0815, 0816, 0817, 0818	
欧洲及其它	LC500c	URZ100	全部年款	附件控制网关	√	√	√	√		
欧洲及其它	LC500c	URZ100	全部年款	中央网关	√	√	√	√		
欧洲及其它	LC500c	URZ100	全部年款	驾驶员门车窗控制	√	√	√		0528	
欧洲及其它	LC500c	URZ100	全部年款	前乘员门车窗控制	√	√	√		0528	
欧洲及其它	LC500c	URZ100	全部年款	驾驶员座椅控制单元	√	√	√	√	0026, 0421, 0422, 0423, 0424, 0513, 0514, 0515, 0516, 0517, 0518, 0519	
欧洲及其它	LC500c	URZ100	全部年款	前乘员座椅控制单元	√	√	√	√	0026, 0421, 0422, 0423, 0424, 0425, 0513, 0514, 0515, 0516, 0517, 0519	
欧洲及其它	LC500c	URZ100	全部年款	主开关	√	√	√			
欧洲及其它	LC500c	URZ100	全部年款	电动调节转向柱	√	√	√		1513, 1514	

欧洲及其它	LC500c	URZ100	全部年款	组合仪表	√	√	√	√	0398, 0616, 0617, 0618, 0619, 0620, 0621, 0622, 0623, 0624, 0625, 0626, 0627, 0628, 0629, 0630, 0631, 0632, 0633, 0634, 0635, 0636, 0637, 0638, 0639, 0640, 0641, 0642, 0643, 0644, 0645, 0646, 0647, 0648, 0649, 0650, 0651, 0652, 0653, 0654, 0655, 0656, 0657, 0658, 0659, 0660, 0661, 0662, 0663, 0664, 0665, 0666, 0667, 0668, 0669, 0670, 0671, 0672, 0673, 0674, 0675, 0676, 0677, 0678, 0679, 0680, 0681, 0682, 0683, 0684, 0685, 0686, 0687, 0688, 0689, 0690, 0691, 0692, 0693, 0694, 0695, 0696, 0697, 0698, 0699, 0700, 0701, 0702, 0703, 0704, 0705, 0706, 0707, 0708, 0709, 0710, 0711, 0712, 0713, 0714, 0715, 0716,	
欧洲及其它	LC500c	URZ100	全部年款	抬头显示器	√	√	√		0049, 0050, 1506, 1507, 1508, 1509, 1510, 1511, 1512	
欧洲及其它	LC500c	URZ100	全部年款	路标侦测辅助	√	√	√	√	1183	
欧洲及其它	LC500c	URZ100	全部年款	间隙声纳雷达	√	√	√	√	0023, 0024, 0025, 0026	
欧洲及其它	LC500c	URZ100	全部年款	雨水/湿度传感器单元	√	√	√			
欧洲及其它	LC500c	URZ100	全部年款	雨刮器	√	√	√	√	0031, 0032	

欧洲及其它	LC500c	URZ100	全部年款	弯道辅助照明 (AFS)	√	√	√	√	0007, 0008, 0009, 0474, 0475, 0476, 0477, 0478, 0479, 0480, 0481, 0482, 0483, 0484, 0485, 0486, 0487, 0488, 0489, 0490, 0491, 0492, 0493	
欧洲及其它	LC500c	URZ100	全部年款	弯道辅助照明右侧系统 (AFS)	√	√	√		0001, 0002, 0003, 0004, 0005, 0028	
欧洲及其它	LC500c	URZ100	全部年款	前大灯自动调平	√	√	√		0001, 0002, 0003, 0004, 0005, 0006, 0007, 0008, 0009, 0010, 0011, 0012, 0013, 0014, 0015	
欧洲及其它	LC500c	URZ100	全部年款	大灯自动调平控制 (右侧单元)	√	√	√		0001, 0002, 0003, 0004, 0005, 0006	
欧洲及其它	LC500c	URZ100	全部年款	智能进入和启动	√	√	√	√	0329, 0333, 0496, 0498, 0501, 0502, 0530, 0531, 0532, 0533, 0534, 0535, 0536, 0537, 0538, 0539, 0540, 0541, 0542, 0543, 0544, 0545, 0546, 0547, 0548, 0549, 0550, 0551, 0552, 0553	
欧洲及其它	LC500c	URZ100	全部年款	电源控制	√	√	√	√	0299, 0300, 0301, 0302, 0303, 0304, 0305	
欧洲及其它	LC500c	URZ100	全部年款	座椅乘员检测	√	√	√			
欧洲及其它	LC500c	URZ100	全部年款	远程发动机启动	√	√	√	√		
欧洲及其它	LC500c	URZ100	全部年款	起动机启动控制	√	√	√	√	0256, 0257	
欧洲及其它	LC500c	URZ100	全部年款	导航系统	√	√	√	√		

欧洲及其它	LC500c	URZ100	全部年款	右前车门模块	√	√	√	√	0275, 0276, 0277, 0278, 0279, 0280, 0281, 0282, 0283, 0284	
欧洲及其它	LC500c	URZ100	全部年款	左前车门模块	√	√	√	√	0275, 0276, 0277, 0278, 0279, 0280, 0281, 0282, 0283, 0284	
欧洲及其它	LC500c	URZ100	全部年款	主动后尾翼控制系统	√	√	√		1189, 1190, 1191, 1192, 1193	
欧洲及其它	LC500c	URZ100	全部年款	盲区监视系统(右侧单元)	√	√	√	√		
欧洲及其它	LC500c	URZ100	全部年款	盲区监视系统(左侧单元)	√	√	√	√		
欧洲及其它	LC500c	URZ100	全部年款	主动噪声控制	√	√	√		1515, 1516, 1517, 1518, 1519	
欧洲及其它	LC500c	URZ100	全部年款	行人保护	√	√	√			
欧洲及其它	LC500c	URZ100	全部年款	副电池模块	√	√	√		0029, 0030	
欧洲及其它	LC500c	URZ100	全部年款	1号电源集成单元	√	√	√			
欧洲及其它	LC500c	URZ100	全部年款	3号电源集成单元	√	√	√			
欧洲及其它	LC500c	URZ100	全部年款	车载通信服务系统	√	√	√		1521, 1522	
欧洲及其它	LC500c	URZ100	全部年款	雷达巡航1	√	√	√	√		
欧洲及其它	LC500c	URZ100	全部年款	雷达巡航2	√	√	√	√	0017, 0018	

欧洲及其它	LC500h	GWZ100	全部年款	发动机	√	√	√	√	0071, 0080, 0081, 0110, 0111, 0114, 0137, 0149, 0155, 0158, 0168, 0180, 0182, 0185, 0187, 0188, 0190, 0191, 0192, 0193, 0194, 0195, 0204, 0206, 0211, 0236, 0237, 0249, 0250, 0254, 0258, 0262, 1194, 1195, 1196, 1197, 1198, 1199, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1215, 1216, 1217, 1218, 1219, 1220, 1221, 1222, 1223, 1224, 1225, 1226, 1227, 1228, 1229, 1230, 1231, 1232	SP0004, SP0026, SP0029, SP0032, SP0043, SP0069, SP0071, SP0118, SP0119, SP0120, SP0121, SP0122, SP0123, SP0124, SP0125
欧洲及其它	LC500h	GWZ100	全部年款	混合动力控制	√	√	√		0070, 0071, 0079, 0081, 0180, 0194, 0195, 1207, 1208, 1493, 1494, 1495, 1496, 1497	
欧洲及其它	LC500h	GWZ100	全部年款	电动机发电机	√	√	√	√		
欧洲及其它	LC500h	GWZ100	全部年款	混合动力电池系统	√	√	√	√		
欧洲及其它	LC500h	GWZ100	全部年款	雷达巡航1	√	√	√	√		
欧洲及其它	LC500h	GWZ100	全部年款	雷达巡航2	√	√	√	√		
欧洲及其它	LC500h	GWZ100	全部年款	空气悬架	√	√	√	√	0438, 0439, 0440, 0441, 0442, 0443, 0444, 0445, 0446, 0447, 0448, 0449, 0450, 0451, 0452, 0453, 0454, 0455, 0456, 0457, 0458, 0459, 0460, 0461, 0462, 0463, 0464, 0465, 0466, 0467, 0468, 0469, 0470, 0471	SP0001, SP0007

欧洲及其它	LC500h	GWZ100	全部年款	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统	√	√	√	√	0026, 0376, 0377, 0379, 0380, 0382, 0383, 0471, 0821, 0822, 0825, 0826, 0827, 0828, 0829, 0830, 0831, 0832, 0833, 0834, 0835, 0836, 0837, 0838, 0839, 0840, 0841, 0842, 0843, 0844, 0845, 0846, 0847, 0848, 0849, 0850, 0851, 0852, 0853, 0854, 0855, 0856, 0857, 0858, 0859, 0860, 0861, 0862, 0863, 0864, 0865, 0866, 0867, 0868, 0869, 0870, 0871, 0872, 0873, 0874, 0875, 0876, 0877, 0878, 0879, 0880, 0881, 0882, 0883, 0884, 0885, 0886, 0887, 0888, 0889, 0890, 0891, 0892, 0893, 0894, 0895, 0896, 0897, 0898, 0899, 0900, 0901, 0902, 0903, 0904, 0905, 0906, 0907, 0908, 0909, 0910, 0911	SP0001, SP0003, SP0021, SP0022, SP0023, SP0116
欧洲及其它	LC500h	GWZ100	全部年款	胎压监测	√	√	√			SP0001, SP0002, SP0084, SP0085, SP0086
欧洲及其它	LC500h	GWZ100	全部年款	电子动力方向盘	√	√	√	√		SP0001, SP0009, SP0010
欧洲及其它	LC500h	GWZ100	全部年款	可变齿比转向系统	√	√	√	√		SP0004, SP0037
欧洲及其它	LC500h	GWZ100	全部年款	电动驻车制动	√	√	√	√	0376, 0377, 0378, 0379, 0380, 0381, 0382, 0383, 0384, 0385, 0386, 0387, 0388, 0389, 0390, 0391, 0392, 0393, 0394, 0395, 0396, 0397	SP0003, SP0004
欧洲及其它	LC500h	GWZ100	全部年款	驻车辅助监视	√	√	√	√		
欧洲及其它	LC500h	GWZ100	全部年款	前识别摄像机	√	√	√	√	0052	SP0079, SP0105, SP0106, SP0107

欧洲及其它	LC500h	GWZ100	全部年款	车道保持辅助(LKA)/车道偏离警报(LDA)	√	√	√	√	0823, 0824	
欧洲及其它	LC500h	GWZ100	全部年款	车道保持辅助/车道偏离警报(副)			√			
欧洲及其它	LC500h	GWZ100	全部年款	行车安全辅助系统(DRS)	√	√	√	√		SP0004, SP0134, SP0135, SP0136
欧洲及其它	LC500h	GWZ100	全部年款	转向角度传感器	√	√	√			
欧洲及其它	LC500h	GWZ100	全部年款	空调	√	√	√	√	0556, 0557, 0558, 0559, 0560, 0561, 0562, 0563, 0564, 0565, 0566, 0567, 0568, 0569, 0570, 0571, 0572, 0573, 0574, 0575, 0576, 0577, 0578, 0579, 0580, 0581, 0582, 0583, 0584, 0585, 0586, 0587, 0588, 0589, 0590, 0591, 0592, 0593, 0594, 0595, 0596, 0597, 0598, 0599, 0600, 0601, 0602, 0603, 0604, 0605, 0606, 0607, 0608, 0609, 0610, 0611, 0612, 0613, 0614, 0615	SP0016, SP0052, SP0090, SP0091, SP0092, SP0093, SP0094
欧洲及其它	LC500h	GWZ100	全部年款	安全气囊	√	√	√	√		SP0001
欧洲及其它	LC500h	GWZ100	全部年款	预碰撞安全系统2	√	√	√	√	0016, 0017, 0018, 0019, 0020, 0021, 0022	SP0075, SP0076, SP0077, SP0078, SP0079

欧洲及其它	LC500h	GWZ100	全部年款	主车身	√	√	√	√	0005, 0282, 0300, 0301, 0317, 0319, 0333, 0335, 0337, 0339, 0426, 0427, 0429, 0433, 0434, 0435, 0436, 0490, 0496, 0497, 0498, 0499, 0500, 0501, 0502, 0783, 0784, 0785, 0786, 0787, 0788, 0789, 0790, 0791, 0792, 0793, 0794, 0795, 0796, 0797, 0798, 0799, 0800, 0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810, 0811, 0812, 0813, 0814, 0815, 0816, 0817, 0818	SP0005, SP0018, SP0019, SP0020
欧洲及其它	LC500h	GWZ100	全部年款	附件控制网关	√	√	√	√		SP0005
欧洲及其它	LC500h	GWZ100	全部年款	中央网关	√	√	√	√		SP0005
欧洲及其它	LC500h	GWZ100	全部年款	驾驶员门车窗控制	√	√	√		0528	
欧洲及其它	LC500h	GWZ100	全部年款	前乘员门车窗控制	√	√	√		0528	
欧洲及其它	LC500h	GWZ100	全部年款	驾驶员座椅控制单元	√	√	√	√	0026, 0421, 0422, 0423, 0424, 0513, 0514, 0515, 0516, 0517, 0518, 0519	
欧洲及其它	LC500h	GWZ100	全部年款	前乘员座椅控制单元	√	√	√	√	0026, 0421, 0422, 0423, 0424, 0425, 0513, 0514, 0515, 0516, 0517, 0519	
欧洲及其它	LC500h	GWZ100	全部年款	主开关	√	√	√			
欧洲及其它	LC500h	GWZ100	全部年款	电动调节转向柱	√	√	√		1513, 1514	

欧洲及其它	LC500h	GWZ100	全部年款	组合仪表	√	√	√	√	0398, 0616, 0617, 0618, 0619, 0620, 0621, 0622, 0623, 0624, 0625, 0626, 0627, 0628, 0629, 0630, 0631, 0632, 0633, 0634, 0635, 0636, 0637, 0638, 0639, 0640, 0641, 0642, 0643, 0644, 0645, 0646, 0647, 0648, 0649, 0650, 0651, 0652, 0653, 0654, 0655, 0656, 0657, 0658, 0659, 0660, 0661, 0662, 0663, 0664, 0665, 0666, 0667, 0668, 0669, 0670, 0671, 0672, 0673, 0674, 0675, 0676, 0677, 0678, 0679, 0680, 0681, 0682, 0683, 0684, 0685, 0686, 0687, 0688, 0689, 0690, 0691, 0692, 0693, 0694, 0695, 0696, 0697, 0698, 0699, 0700, 0701, 0702, 0703, 0704, 0705, 0706, 0707, 0708, 0709, 0710, 0711, 0712, 0713, 0714, 0715, 0716,	SP0095
欧洲及其它	LC500h	GWZ100	全部年款	抬头显示器	√	√	√		0049, 0050, 1506, 1507, 1508, 1509, 1510, 1511, 1512	
欧洲及其它	LC500h	GWZ100	全部年款	路标侦测辅助	√	√	√	√	1183	
欧洲及其它	LC500h	GWZ100	全部年款	智能驻车辅助/智能间隙声呐/间隙声呐	√	√	√	√	0023, 0024, 0025, 0026	SP0006
欧洲及其它	LC500h	GWZ100	全部年款	雨水/湿度传感器单元	√	√	√			
欧洲及其它	LC500h	GWZ100	全部年款	雨刮器	√	√	√	√	0031, 0032	

欧洲及其它	LC500h	GWZ100	全部年款	弯道辅助照明 (AFS)	√	√	√	√	0007, 0008, 0009, 0474, 0475, 0476, 0477, 0478, 0479, 0480, 0481, 0482, 0483, 0484, 0485, 0486, 0487, 0488, 0489, 0490, 0491, 0492, 0493	SP0008, SP0089
欧洲及其它	LC500h	GWZ100	全部年款	弯道辅助照明右侧系统 (AFS)	√	√	√		0001, 0002, 0003, 0004, 0005, 0028	
欧洲及其它	LC500h	GWZ100	全部年款	前大灯自动调平	√	√	√		0001, 0002, 0003, 0004, 0005, 0006, 0007, 0008, 0009, 0010, 0011, 0012, 0013, 0014, 0015	SP0008, SP0089
欧洲及其它	LC500h	GWZ100	全部年款	大灯自动调平控制 (右侧单元)	√	√	√		0001, 0002, 0003, 0004, 0005, 0006	
欧洲及其它	LC500h	GWZ100	全部年款	智能进入和起动车	√	√	√	√	0329, 0333, 0496, 0498, 0501, 0502, 0530, 0531, 0532, 0533, 0534, 0535, 0536, 0537, 0538, 0539, 0540, 0541, 0542, 0543, 0544, 0545, 0546, 0547, 0548, 0549, 0550, 0551, 0552, 0553	SP0005, SP0011, SP0012, SP0013, SP0014, SP0015, SP0018
欧洲及其它	LC500h	GWZ100	全部年款	电源控制	√	√	√	√	0299, 0300, 0301, 0302, 0303, 0304, 0305	SP0046
欧洲及其它	LC500h	GWZ100	全部年款	座椅乘员检测	√	√	√	√		
欧洲及其它	LC500h	GWZ100	全部年款	远程发动机起动车	√	√	√	√		SP0047, SP0048, SP0049
欧洲及其它	LC500h	GWZ100	全部年款	导航系统	√	√	√	√		SP0050, SP0051, SP0080, SP0081, SP0082, SP0083
欧洲及其它	LC500h	GWZ100	全部年款	右前车门模块	√	√	√	√	0275, 0276, 0277, 0278, 0279, 0280, 0281, 0282, 0283, 0284	
欧洲及其它	LC500h	GWZ100	全部年款	左前车门模块	√	√	√	√	0275, 0276, 0277, 0278, 0279, 0280, 0281, 0282, 0283, 0284	

欧洲及其它	LC500h	GWZ100	全部年款	主动后尾翼控制系统	√	√	√		1189, 1190, 1191, 1192, 1193	
欧洲及其它	LC500h	GWZ100	全部年款	盲区监视系统(右侧单元)	√	√	√	√		SP0097, SP0098, SP0099, SP0100
欧洲及其它	LC500h	GWZ100	全部年款	盲区监视系统(左侧单元)	√	√	√	√		SP0101, SP0102, SP0103, SP0104
欧洲及其它	LC500h	GWZ100	全部年款	车辆接近警示系统	√	√	√		0044, 0045, 0046	
欧洲及其它	LC500h	GWZ100	全部年款	主动噪声控制	√	√	√		1515, 1516, 1517, 1518, 1519	
欧洲及其它	LC500h	GWZ100	全部年款	行人保护	√	√	√			SP0004
欧洲及其它	LC500h	GWZ100	全部年款	副电池模块	√	√	√		0029, 0030	
欧洲及其它	LC500h	GWZ100	全部年款	1号电源集成单元	√	√	√			
欧洲及其它	LC500h	GWZ100	全部年款	2号电源集成单元	√	√	√			
欧洲及其它	LC500h	GWZ100	全部年款	3号电源集成单元	√	√	√			
欧洲及其它	LC500h	GWZ100	全部年款	车载通信服务系统	√	√	√	√	0036, 1521, 1522	
欧洲及其它	LC500h	GWZ100	全部年款	巡航控制	√	√	√	√		
欧洲及其它	LC500h	GWZ100	全部年款	车辆接近警示系统	√	√	√	√	0044, 0045, 0046	

欧洲 及其它	LFA	LFA	全部 年款	发动 机	√	√	√	√	0071, 0079, 0080, 0081, 0082, 0083, 0084, 0085, 0086, 0087, 0088, 0089, 0090, 0091, 0092, 0093, 0094, 0095, 0096, 0097, 0098, 0099, 0100, 0101, 0102, 0103, 0104, 0105, 0106, 0107, 0108, 0109, 0110, 0111, 0112, 0113, 0114, 0115, 0116, 0117, 0118, 0119, 0120, 0121, 0122, 0123, 0124, 0125, 0126, 0127, 0128, 0129, 0130, 0131, 0132, 0133, 0134, 0135, 0136, 0137, 0138, 0139, 0140, 0141, 0142, 0143, 0144, 0145, 0146, 0147, 0148, 0149, 0150, 0151, 0152, 0153, 0154, 0155, 0156, 0157, 0158, 0159, 0160, 0161, 0162, 0163, 0164, 0165, 0166, 0167, 0168, 0169, 0170, 0171, 0172, 0173, 0174, 0175, 0176, 0177, 0178, 0179,	SP0004, SP0026, SP0027, SP0029, SP0030, SP0031, SP0032, SP0033, SP0043, SP0044, SP0068, SP0069, SP0070, SP0071, SP0124
-----------	-----	-----	----------	---------	---	---	---	---	---	--

欧洲 及其它	LFA	LFA	全部 年款	发动 机2	√	√	√	√	0071, 0079, 0080, 0081, 0082, 0083, 0084, 0085, 0086, 0087, 0088, 0089, 0096, 0097, 0098, 0099, 0100, 0101, 0102, 0103, 0104, 0105, 0106, 0107, 0108, 0109, 0110, 0111, 0112, 0113, 0114, 0115, 0116, 0117, 0118, 0119, 0120, 0121, 0122, 0123, 0124, 0125, 0126, 0127, 0128, 0129, 0130, 0131, 0132, 0133, 0134, 0135, 0136, 0137, 0138, 0139, 0140, 0141, 0142, 0143, 0144, 0145, 0146, 0147, 0148, 0149, 0150, 0151, 0152, 0157, 0159, 0161, 0162, 0163, 0164, 0165, 0166, 0167, 0168, 0169, 0170, 0171, 0172, 0173, 0174, 0175, 0176, 0177, 0178, 0179, 0180, 0181, 0182, 0183, 0184, 0185, 0186, 0187, 0188, 0189, 0190, 0191,	SP0004, SP0179
欧洲 及其它	LFA	LFA	全部 年款	ASG	√	√	√	√	1184, 1185, 1186, 1187, 1188	SP0178

欧洲及其它	LFA	LFA	全部年款	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统	√	√	√	√	0026, 0376, 0377, 0379, 0380, 0382, 0383, 0471, 0821, 0822, 0825, 0826, 0827, 0828, 0829, 0830, 0831, 0832, 0833, 0834, 0835, 0836, 0837, 0838, 0839, 0840, 0841, 0842, 0843, 0844, 0845, 0846, 0847, 0848, 0849, 0850, 0851, 0852, 0853, 0854, 0855, 0856, 0857, 0858, 0859, 0860, 0861, 0862, 0863, 0864, 0865, 0866, 0867, 0868, 0869, 0870, 0871, 0872, 0873, 0874, 0875, 0876, 0877, 0878, 0879, 0880, 0881, 0882, 0883, 0884, 0885, 0886, 0887, 0888, 0889, 0890, 0891, 0892, 0893, 0894, 0895, 0896, 0897, 0898, 0899, 0900, 0901, 0902, 0903, 0904, 0905, 0906, 0907, 0908, 0909, 0910, 0911	SP0001, SP0003, SP0021, SP0022, SP0023, SP0024, SP0116
欧洲及其它	LFA	LFA	全部年款	胎压监测	√	√	√			SP0001, SP0002, SP0084, SP0085, SP0086
欧洲及其它	LFA	LFA	全部年款	电子动力方向机	√	√	√	√		SP0001, SP0009, SP0010
欧洲及其它	LFA	LFA	全部年款	电动驻车制动	√	√	√	√	0376, 0377, 0378, 0379, 0380, 0381, 0382, 0383, 0384, 0385, 0386, 0387, 0388, 0389, 0390, 0391, 0392, 0393, 0394, 0395, 0396, 0397	SP0003, SP0004

欧洲及其它	LFA	LFA	全部年款	空调	√	√	√	√	0556, 0557, 0558, 0559, 0560, 0561, 0562, 0563, 0564, 0565, 0566, 0567, 0568, 0569, 0570, 0571, 0572, 0573, 0574, 0575, 0576, 0577, 0578, 0579, 0580, 0581, 0582, 0583, 0584, 0585, 0586, 0587, 0588, 0589, 0590, 0591, 0592, 0593, 0594, 0595, 0596, 0597, 0598, 0599, 0600, 0601, 0602, 0603, 0604, 0605, 0606, 0607, 0608, 0609, 0610, 0611, 0612, 0613, 0614, 0615	SP0016, SP0017, SP0052, SP0090, SP0091, SP0092, SP0093, SP0094
欧洲及其它	LFA	LFA	全部年款	停机系统状态由认证ECU或智能钥匙ECU确定	√	√	√		0501	SP0065, SP0066
欧洲及其它	LFA	LFA	全部年款	防盗系统	√	√	√		0329, 0333, 0494, 0495, 0496, 0497, 0498, 0499, 0500, 0501, 0502	
欧洲及其它	LFA	LFA	全部年款	安全气囊	√	√	√	√		SP0001
欧洲及其它	LFA	LFA	全部年款	主车身	√	√	√	√	0005, 0282, 0300, 0301, 0317, 0319, 0333, 0335, 0337, 0339, 0426, 0427, 0429, 0433, 0434, 0435, 0436, 0490, 0496, 0497, 0498, 0499, 0500, 0501, 0502, 0783, 0784, 0785, 0786, 0787, 0788, 0789, 0790, 0791, 0792, 0793, 0794, 0795, 0796, 0797, 0798, 0799, 0800, 0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810, 0811, 0812, 0813, 0814, 0815, 0816, 0817, 0818	SP0005, SP0018, SP0019, SP0020

欧洲及其它	LFA	LFA	全部年款	网关	√	√		√		SP0005
欧洲及其它	LFA	LFA	全部年款	驾驶员门车窗控制	√	√	√		0528	
欧洲及其它	LFA	LFA	全部年款	前乘员门车窗控制	√	√	√		0528	
欧洲及其它	LFA	LFA	全部年款	驾驶员座椅控制单元	√	√	√	√	0026, 0421, 0422, 0423, 0424, 0513, 0514, 0515, 0516, 0517, 0518, 0519	
欧洲及其它	LFA	LFA	全部年款	前乘员座椅控制单元	√	√	√	√	0026, 0421, 0422, 0423, 0424, 0425, 0513, 0514, 0515, 0516, 0517, 0519	
欧洲及其它	LFA	LFA	全部年款	组合仪表	√	√	√	√	0398, 0616, 0617, 0618, 0619, 0620, 0621, 0622, 0623, 0624, 0625, 0626, 0627, 0628, 0629, 0630, 0631, 0632, 0633, 0634, 0635, 0636, 0637, 0638, 0639, 0640, 0641, 0642, 0643, 0644, 0645, 0646, 0647, 0648, 0649, 0650, 0651, 0652, 0653, 0654, 0655, 0656, 0657, 0658, 0659, 0660, 0661, 0662, 0663, 0664, 0665, 0666, 0667, 0668, 0669, 0670, 0671, 0672, 0673, 0674, 0675, 0676, 0677, 0678, 0679, 0680, 0681, 0682, 0683, 0684, 0685, 0686, 0687, 0688, 0689, 0690, 0691, 0692, 0693, 0694, 0695, 0696, 0697, 0698, 0699, 0700, 0701, 0702, 0703, 0704, 0705, 0706, 0707, 0708, 0709, 0710, 0711, 0712, 0713, 0714, 0715, 0716,	SP0095

欧洲及其它	LFA	LFA	全部年款	电源控制	√	√	√	√	0342, 0343, 0344, 0345, 0346	
欧洲及其它	LFA	LFA	全部年款	导航系统	√	√	√	√		SP0050, SP0051, SP0080, SP0081, SP0082, SP0083
欧洲及其它	LFA	LFA	全部年款	主动后尾翼控制系统	√	√	√		1189, 1190, 1191, 1192, 1193	SP0139
欧洲及其它	LM300h	AYH3	全部年款	发动机和自动变速箱系统	√	√	√	√	0071, 0079, 0080, 0081, 0082, 0083, 0084, 0085, 0086, 0087, 0088, 0089, 0090, 0091, 0092, 0093, 0094, 0095, 0096, 0097, 0098, 0099, 0100, 0101, 0102, 0103, 0104, 0105, 0106, 0107, 0108, 0109, 0110, 0111, 0112, 0113, 0114, 0115, 0116, 0117, 0118, 0119, 0120, 0121, 0122, 0123, 0124, 0125, 0126, 0127, 0128, 0129, 0130, 0131, 0132, 0133, 0134, 0135, 0136, 0137, 0138, 0139, 0140, 0141, 0142, 0143, 0144, 0145, 0146, 0147, 0148, 0149, 0150, 0151, 0152, 0153, 0154, 0155, 0156, 0157, 0158, 0159, 0160, 0161, 0162, 0163, 0164, 0165, 0166, 0167, 0168, 0169, 0170, 0171, 0172, 0173, 0174, 0175, 0176, 0177, 0178, 0179,	
欧洲及其它	LM300h	AYH3	全部年款	混合动力控制	√	√	√	√	0068, 0069, 0070, 0071, 0072, 0073, 0074, 0075, 0076, 0077, 0078, 0079, 0080, 0081	
欧洲及其它	LM300h	AYH3	全部年款	巡航控制	√	√	√	√		

欧洲及其它	LM300h	AYH3	全部年款	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统	√	√	√	√	0026, 0376, 0377, 0379, 0380, 0382, 0383, 0471, 0821, 0822, 0825, 0826, 0827, 0828, 0829, 0830, 0831, 0832, 0833, 0834, 0835, 0836, 0837, 0838, 0839, 0840, 0841, 0842, 0843, 0844, 0845, 0846, 0847, 0848, 0849, 0850, 0851, 0852, 0853, 0854, 0855, 0856, 0857, 0858, 0859, 0860, 0861, 0862, 0863, 0864, 0865, 0866, 0867, 0868, 0869, 0870, 0871, 0872, 0873, 0874, 0875, 0876, 0877, 0878, 0879, 0880, 0881, 0882, 0883, 0884, 0885, 0886, 0887, 0888, 0889, 0890, 0891, 0892, 0893, 0894, 0895, 0896, 0897, 0898, 0899, 0900, 0901, 0902, 0903, 0904, 0905, 0906, 0907, 0908, 0909, 0910, 0911	
欧洲及其它	LM300h	AYH3	全部年款	胎压监测	√	√	√			
欧洲及其它	LM300h	AYH3	全部年款	电子动力方向机	√	√	√	√		
欧洲及其它	LM300h	AYH3	全部年款	电动驻车制动	√	√	√	√	0376, 0377, 0378, 0379, 0380, 0381, 0382, 0383, 0384, 0385, 0386, 0387, 0388, 0389, 0390, 0391, 0392, 0393, 0394, 0395, 0396, 0397	
欧洲及其它	LM300h	AYH3	全部年款	前识别摄像机	√	√	√			
欧洲及其它	LM300h	AYH3	全部年款	车道控制	√	√	√		0824, 0989	
欧洲及其它	LM300h	AYH3	全部年款	全景监视	√	√	√	√		

欧洲及其它	LM300h	AYH3	全部年款	空调	√	√	√	√	0556, 0557, 0558, 0559, 0560, 0561, 0562, 0563, 0564, 0565, 0566, 0567, 0568, 0569, 0570, 0571, 0572, 0573, 0574, 0575, 0576, 0577, 0578, 0579, 0580, 0581, 0582, 0583, 0584, 0585, 0586, 0587, 0588, 0589, 0590, 0591, 0592, 0593, 0594, 0595, 0596, 0597, 0598, 0599, 0600, 0601, 0602, 0603, 0604, 0605, 0606, 0607, 0608, 0609, 0610, 0611, 0612, 0613, 0614, 0615	
欧洲及其它	LM300h	AYH3	全部年款	安全气囊	√	√	√	√		
欧洲及其它	LM300h	AYH3	全部年款	预碰撞系统	√	√	√		1524, 1525, 1526	
欧洲及其它	LM300h	AYH3	全部年款	主车身	√	√	√	√	0005, 0282, 0300, 0301, 0317, 0319, 0333, 0335, 0337, 0339, 0426, 0427, 0429, 0433, 0434, 0435, 0436, 0490, 0496, 0497, 0498, 0499, 0500, 0501, 0502, 0783, 0784, 0785, 0786, 0787, 0788, 0789, 0790, 0791, 0792, 0793, 0794, 0795, 0796, 0797, 0798, 0799, 0800, 0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810, 0811, 0812, 0813, 0814, 0815, 0816, 0817, 0818	
欧洲及其它	LM300h	AYH3	全部年款	中央网关	√	√	√	√		
欧洲及其它	LM300h	AYH3	全部年款	左后门	√	√	√	√	0278, 0284, 0317, 0428, 0429, 0437, 0503, 0504, 0505, 0506, 0507, 0508, 0509, 0510, 0511, 0512	

欧洲及其它	LM300h	AYH3	全部年款	右后车门	√	√	√	√	0278, 0284, 0317, 0428, 0429, 0437, 0503, 0504, 0505, 0506, 0507, 0508, 0509, 0510, 0511, 0512	
欧洲及其它	LM300h	AYH3	全部年款	后门	√	√	√	√	0520, 0521, 0522, 0523, 0524, 0525, 0526	
欧洲及其它	LM300h	AYH3	全部年款	驾驶员门车窗控制	√	√	√		0528	
欧洲及其它	LM300h	AYH3	全部年款	前乘员门车窗控制	√	√	√		0528	
欧洲及其它	LM300h	AYH3	全部年款	左后门车窗控制	√	√	√		0528	
欧洲及其它	LM300h	AYH3	全部年款	右后门车窗控制	√	√	√		0528	
欧洲及其它	LM300h	AYH3	全部年款	驾驶员座椅控制单元	√	√	√	√	0026, 0421, 0422, 0423, 0424, 0513, 0514, 0515, 0516, 0517, 0518, 0519	
欧洲及其它	LM300h	AYH3	全部年款	左后座椅单元	√	√	√		0026, 0421, 0422, 0423, 0424, 0425	
欧洲及其它	LM300h	AYH3	全部年款	右后座椅单元	√	√	√		0026, 0421, 0422, 0423, 0424, 0425	
欧洲及其它	LM300h	AYH3	全部年款	主开关	√	√	√			
欧洲及其它	LM300h	AYH3	全部年款	后部控制台开关单元	√	√	√		0355, 0358, 0359, 0360, 0361, 0362, 0363, 0364, 0365, 0366, 0367, 0368, 0369, 0370, 0371, 0372, 0373, 0374, 0375	
欧洲及其它	LM300h	AYH3	全部年款	滑动天窗	√	√	√		0529	

欧洲及其它	LM300h	AYH3	全部年款	组合仪表	√	√	√	√	0398, 0616, 0617, 0618, 0619, 0620, 0621, 0622, 0623, 0624, 0625, 0626, 0627, 0628, 0629, 0630, 0631, 0632, 0633, 0634, 0635, 0636, 0637, 0638, 0639, 0640, 0641, 0642, 0643, 0644, 0645, 0646, 0647, 0648, 0649, 0650, 0651, 0652, 0653, 0654, 0655, 0656, 0657, 0658, 0659, 0660, 0661, 0662, 0663, 0664, 0665, 0666, 0667, 0668, 0669, 0670, 0671, 0672, 0673, 0674, 0675, 0676, 0677, 0678, 0679, 0680, 0681, 0682, 0683, 0684, 0685, 0686, 0687, 0688, 0689, 0690, 0691, 0692, 0693, 0694, 0695, 0696, 0697, 0698, 0699, 0700, 0701, 0702, 0703, 0704, 0705, 0706, 0707, 0708, 0709, 0710, 0711, 0712, 0713, 0714, 0715, 0716,	
欧洲及其它	LM300h	AYH3	全部年款	左侧后视镜	√	√	√	√	0275, 0276, 0277, 0278, 0279, 0280, 0281, 0282, 0283, 0284	
欧洲及其它	LM300h	AYH3	全部年款	右侧后视镜	√	√	√	√	0275, 0276, 0277, 0278, 0279, 0280, 0281, 0282, 0283, 0284	
欧洲及其它	LM300h	AYH3	全部年款	间隙警报	√	√	√		0023, 0024	
欧洲及其它	LM300h	AYH3	全部年款	雨水/湿度传感器单元	√	√	√			
欧洲及其它	LM300h	AYH3	全部年款	弯道辅助照明 (AFS)	√	√	√	√	0007, 0008, 0009, 0474, 0475, 0476, 0477, 0478, 0479, 0480, 0481, 0482, 0483, 0484, 0485, 0486, 0487, 0488, 0489, 0490, 0491, 0492, 0493	

欧洲及其它	LM300h	AYH3	全部年款	前大灯自动调平	√	√	√		0001, 0002, 0003, 0004, 0005, 0006, 0007, 0008, 0009, 0010, 0011, 0012, 0013, 0014, 0015	
欧洲及其它	LM300h	AYH3	全部年款	前识别摄像机(大灯控制)	√	√	√			
欧洲及其它	LM300h	AYH3	全部年款	智能进入和起动车	√	√	√	√	0329, 0333, 0496, 0498, 0501, 0502, 0530, 0531, 0532, 0533, 0534, 0535, 0536, 0537, 0538, 0539, 0540, 0541, 0542, 0543, 0544, 0545, 0546, 0547, 0548, 0549, 0550, 0551, 0552, 0553	
欧洲及其它	LM300h	AYH3	全部年款	电源控制	√	√	√	√	0299, 0300, 0301, 0302, 0303, 0304, 0305	
欧洲及其它	LM300h	AYH3	全部年款	导航系统	√	√	√	√		
欧洲及其它	LM300h	AYH3	全部年款	前雷达传感器	√	√	√			
欧洲及其它	LM300h	AYH3	全部年款	盲区监视系统(右侧单元)	√	√	√	√		
欧洲及其它	LM300h	AYH3	全部年款	盲区监视系统(左侧单元)	√	√	√	√		
欧洲及其它	LM300h	AYH3	全部年款	车辆接近警示系统	√	√	√	√	0044, 0045, 0046	
欧洲及其它	LM300h	AYH3	全部年款	车顶照明			√		0053, 0054, 0055, 0056, 0057, 0058, 0059, 0060, 0061, 0062, 0063, 0064, 0065, 0066, 0067	
欧洲及其它	LM300h	AYH3	全部年款	车载通信服务系统	√	√	√		1521, 1522	

欧洲 及其它	LM350	GGH	全部 年款	发动 机	√	√	√	√	0071, 0079, 0080, 0081, 0082, 0083, 0084, 0085, 0086, 0087, 0088, 0089, 0090, 0091, 0092, 0093, 0094, 0095, 0096, 0097, 0098, 0099, 0100, 0101, 0102, 0103, 0104, 0105, 0106, 0107, 0108, 0109, 0110, 0111, 0112, 0113, 0114, 0115, 0116, 0117, 0118, 0119, 0120, 0121, 0122, 0123, 0124, 0125, 0126, 0127, 0128, 0129, 0130, 0131, 0132, 0133, 0134, 0135, 0136, 0137, 0138, 0139, 0140, 0141, 0142, 0143, 0144, 0145, 0146, 0147, 0148, 0149, 0150, 0151, 0152, 0153, 0154, 0155, 0156, 0157, 0158, 0159, 0160, 0161, 0162, 0163, 0164, 0165, 0166, 0167, 0168, 0169, 0170, 0171, 0172, 0173, 0174, 0175, 0176, 0177, 0178, 0179,	
-----------	-------	-----	----------	---------	---	---	---	---	---	--

欧洲及其它	LM350	GGH	全部年款	自动变速箱系统	√	√	√	√	0071, 0079, 0080, 0081, 0082, 0083, 0084, 0085, 0086, 0087, 0088, 0089, 0096, 0097, 0100, 0101, 0102, 0103, 0104, 0105, 0106, 0107, 0108, 0109, 0110, 0111, 0112, 0113, 0115, 0116, 0117, 0118, 0119, 0120, 0121, 0122, 0123, 0124, 0125, 0126, 0127, 0128, 0129, 0130, 0131, 0132, 0133, 0134, 0135, 0136, 0137, 0138, 0139, 0140, 0141, 0149, 0159, 0161, 0162, 0163, 0164, 0165, 0166, 0167, 0168, 0169, 0170, 0171, 0172, 0173, 0174, 0175, 0176, 0177, 0178, 0179, 0180, 0181, 0182, 0183, 0184, 0185, 0186, 0187, 0188, 0189, 0190, 0191, 0192, 0193, 0194, 0195, 0196, 0197, 0198, 0199, 0200, 0201, 0202, 0203, 0204, 0205,	
欧洲及其它	LM350	GGH	全部年款	自启停系统	√	√	√		1480, 1481, 1482, 1483, 1484, 1485, 1486, 1487, 1488, 1489, 1490, 1491, 1492	
欧洲及其它	LM350	GGH	全部年款	雷达巡航1	√	√	√	√		
欧洲及其它	LM350	GGH	全部年款	雷达巡航2	√	√	√		1504, 1505	

欧洲及其它	LM350	GGH	全部年款	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统	√	√	√	√	0026, 0376, 0377, 0379, 0380, 0382, 0383, 0471, 0821, 0822, 0825, 0826, 0827, 0828, 0829, 0830, 0831, 0832, 0833, 0834, 0835, 0836, 0837, 0838, 0839, 0840, 0841, 0842, 0843, 0844, 0845, 0846, 0847, 0848, 0849, 0850, 0851, 0852, 0853, 0854, 0855, 0856, 0857, 0858, 0859, 0860, 0861, 0862, 0863, 0864, 0865, 0866, 0867, 0868, 0869, 0870, 0871, 0872, 0873, 0874, 0875, 0876, 0877, 0878, 0879, 0880, 0881, 0882, 0883, 0884, 0885, 0886, 0887, 0888, 0889, 0890, 0891, 0892, 0893, 0894, 0895, 0896, 0897, 0898, 0899, 0900, 0901, 0902, 0903, 0904, 0905, 0906, 0907, 0908, 0909, 0910, 0911	
欧洲及其它	LM350	GGH	全部年款	胎压监测	√	√	√			
欧洲及其它	LM350	GGH	全部年款	电子动力方向机	√	√	√	√		
欧洲及其它	LM350	GGH	全部年款	电动驻车制动	√	√	√	√	0376, 0377, 0378, 0379, 0380, 0381, 0382, 0383, 0384, 0385, 0386, 0387, 0388, 0389, 0390, 0391, 0392, 0393, 0394, 0395, 0396, 0397	
欧洲及其它	LM350	GGH	全部年款	前识别摄像机	√	√	√			
欧洲及其它	LM350	GGH	全部年款	车道控制	√	√	√		0824, 0989	
欧洲及其它	LM350	GGH	全部年款	全景监视	√	√	√	√		

欧洲及其它	LM350	GGH	全部年款	空调	√	√	√	√	0556, 0557, 0558, 0559, 0560, 0561, 0562, 0563, 0564, 0565, 0566, 0567, 0568, 0569, 0570, 0571, 0572, 0573, 0574, 0575, 0576, 0577, 0578, 0579, 0580, 0581, 0582, 0583, 0584, 0585, 0586, 0587, 0588, 0589, 0590, 0591, 0592, 0593, 0594, 0595, 0596, 0597, 0598, 0599, 0600, 0601, 0602, 0603, 0604, 0605, 0606, 0607, 0608, 0609, 0610, 0611, 0612, 0613, 0614, 0615	
欧洲及其它	LM350	GGH	全部年款	安全气囊	√	√	√	√		
欧洲及其它	LM350	GGH	全部年款	预碰撞系统	√	√	√		1524, 1525, 1526	
欧洲及其它	LM350	GGH	全部年款	主车身	√	√	√	√	0005, 0282, 0300, 0301, 0317, 0319, 0333, 0335, 0337, 0339, 0426, 0427, 0429, 0433, 0434, 0435, 0436, 0490, 0496, 0497, 0498, 0499, 0500, 0501, 0502, 0783, 0784, 0785, 0786, 0787, 0788, 0789, 0790, 0791, 0792, 0793, 0794, 0795, 0796, 0797, 0798, 0799, 0800, 0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810, 0811, 0812, 0813, 0814, 0815, 0816, 0817, 0818	
欧洲及其它	LM350	GGH	全部年款	中央网关	√	√	√	√		
欧洲及其它	LM350	GGH	全部年款	左后门	√	√	√	√	0278, 0284, 0317, 0428, 0429, 0437, 0503, 0504, 0505, 0506, 0507, 0508, 0509, 0510, 0511, 0512	

欧洲及其它	LM350	GGH	全部年款	右后车门	√	√	√	√	0278, 0284, 0317, 0428, 0429, 0437, 0503, 0504, 0505, 0506, 0507, 0508, 0509, 0510, 0511, 0512	
欧洲及其它	LM350	GGH	全部年款	后门	√	√	√	√	0520, 0521, 0522, 0523, 0524, 0525, 0526	
欧洲及其它	LM350	GGH	全部年款	驾驶员门车窗控制	√	√	√		0528	
欧洲及其它	LM350	GGH	全部年款	前乘员门车窗控制	√	√	√		0528	
欧洲及其它	LM350	GGH	全部年款	左后门车窗控制	√	√	√		0528	
欧洲及其它	LM350	GGH	全部年款	右后门车窗控制	√	√	√		0528	
欧洲及其它	LM350	GGH	全部年款	驾驶员座椅控制单元	√	√	√	√	0026, 0421, 0422, 0423, 0424, 0513, 0514, 0515, 0516, 0517, 0518, 0519	
欧洲及其它	LM350	GGH	全部年款	左后座椅单元	√	√	√		0026, 0421, 0422, 0423, 0424, 0425	
欧洲及其它	LM350	GGH	全部年款	右后座椅单元	√	√	√		0026, 0421, 0422, 0423, 0424, 0425	
欧洲及其它	LM350	GGH	全部年款	主开关	√	√	√			
欧洲及其它	LM350	GGH	全部年款	后部控制台开关单元	√	√	√		0355, 0358, 0359, 0360, 0361, 0362, 0363, 0364, 0365, 0366, 0367, 0368, 0369, 0370, 0371, 0372, 0373, 0374, 0375	
欧洲及其它	LM350	GGH	全部年款	滑动天窗	√	√	√		0529	

欧洲及其它	LM350	GGH	全部年款	组合仪表	√	√	√	√	0398, 0616, 0617, 0618, 0619, 0620, 0621, 0622, 0623, 0624, 0625, 0626, 0627, 0628, 0629, 0630, 0631, 0632, 0633, 0634, 0635, 0636, 0637, 0638, 0639, 0640, 0641, 0642, 0643, 0644, 0645, 0646, 0647, 0648, 0649, 0650, 0651, 0652, 0653, 0654, 0655, 0656, 0657, 0658, 0659, 0660, 0661, 0662, 0663, 0664, 0665, 0666, 0667, 0668, 0669, 0670, 0671, 0672, 0673, 0674, 0675, 0676, 0677, 0678, 0679, 0680, 0681, 0682, 0683, 0684, 0685, 0686, 0687, 0688, 0689, 0690, 0691, 0692, 0693, 0694, 0695, 0696, 0697, 0698, 0699, 0700, 0701, 0702, 0703, 0704, 0705, 0706, 0707, 0708, 0709, 0710, 0711, 0712, 0713, 0714, 0715, 0716,	
欧洲及其它	LM350	GGH	全部年款	路标侦测辅助	√	√	√			
欧洲及其它	LM350	GGH	全部年款	左侧后视镜	√	√	√	√	0275, 0276, 0277, 0278, 0279, 0280, 0281, 0282, 0283, 0284	
欧洲及其它	LM350	GGH	全部年款	右侧后视镜	√	√	√	√	0275, 0276, 0277, 0278, 0279, 0280, 0281, 0282, 0283, 0284	
欧洲及其它	LM350	GGH	全部年款	间隙警报	√	√	√		0023, 0024	
欧洲及其它	LM350	GGH	全部年款	雨水/湿度传感器单元	√	√	√			

欧洲及其它	LM350	GGH	全部年款	弯道辅助照明 (AFS)	√	√	√	√	0007, 0008, 0009, 0474, 0475, 0476, 0477, 0478, 0479, 0480, 0481, 0482, 0483, 0484, 0485, 0486, 0487, 0488, 0489, 0490, 0491, 0492, 0493	
欧洲及其它	LM350	GGH	全部年款	前大灯自动调平	√	√	√		0001, 0002, 0003, 0004, 0005, 0006, 0007, 0008, 0009, 0010, 0011, 0012, 0013, 0014, 0015	
欧洲及其它	LM350	GGH	全部年款	前识别摄像机 (大灯控制)	√	√	√			
欧洲及其它	LM350	GGH	全部年款	智能进入和启动	√	√	√	√	0329, 0333, 0496, 0498, 0501, 0502, 0530, 0531, 0532, 0533, 0534, 0535, 0536, 0537, 0538, 0539, 0540, 0541, 0542, 0543, 0544, 0545, 0546, 0547, 0548, 0549, 0550, 0551, 0552, 0553	
欧洲及其它	LM350	GGH	全部年款	电源控制	√	√	√	√	0299, 0300, 0301, 0302, 0303, 0304, 0305	
欧洲及其它	LM350	GGH	全部年款	起动机启动控制	√	√	√	√	0256, 0257	
欧洲及其它	LM350	GGH	全部年款	导航系统	√	√	√	√		
欧洲及其它	LM350	GGH	全部年款	前雷达传感器	√	√	√			
欧洲及其它	LM350	GGH	全部年款	盲区监视系统 (右侧单元)	√	√	√	√		
欧洲及其它	LM350	GGH	全部年款	盲区监视系统 (左侧单元)	√	√	√	√		

欧洲及其它	LM350	GGH	全部年款	车顶照明			√		0053, 0054, 0055, 0056, 0057, 0058, 0059, 0060, 0061, 0062, 0063, 0064, 0065, 0066, 0067	
欧洲及其它	LM350	GGH31	全部年款	发动机	√	√	√	√	0071, 0080, 0081, 0110, 0111, 0114, 0137, 0149, 0155, 0158, 0168, 0180, 0182, 0185, 0187, 0188, 0190, 0191, 0192, 0193, 0194, 0195, 0204, 0206, 0211, 0236, 0237, 0249, 0250, 0254, 0258, 0262, 1194, 1195, 1196, 1197, 1198, 1199, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1215, 1216, 1217, 1218, 1219, 1220, 1221, 1222, 1223, 1224, 1225, 1226, 1227, 1228, 1229, 1230, 1231, 1232	
欧洲及其它	LM350	GGH31	全部年款	变速箱	√	√	√	√	0071, 0080, 0081, 0110, 0111, 0114, 0137, 0149, 0168, 0180, 0182, 0185, 0187, 0188, 0190, 0191, 0192, 0193, 0194, 0195, 0204, 0206, 0211, 0236, 0237, 0249, 0250, 0254, 0258, 0262, 1194, 1195, 1196, 1197, 1198, 1199, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1215, 1216, 1217, 1218, 1219, 1220, 1221, 1222, 1223, 1224, 1225, 1226, 1227, 1228, 1229, 1230, 1231	
欧洲及其它	LM350	GGH31	全部年款	自启停系统	√	√	√		1480, 1481, 1482, 1483, 1484, 1485, 1486, 1487, 1488, 1489, 1490, 1491, 1492	
欧洲及其它	LM350	GGH31	全部年款	雷达巡航1	√	√	√	√		

欧洲及其它	LM350	GGH3 1	全部年款	雷达巡航2	√	√	√		1504, 1505	
欧洲及其它	LM350	GGH3 1	全部年款	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统	√	√	√	√	0026, 0376, 0377, 0379, 0380, 0382, 0383, 0471, 0821, 0822, 0825, 0826, 0827, 0828, 0829, 0830, 0831, 0832, 0833, 0834, 0835, 0836, 0837, 0838, 0839, 0840, 0841, 0842, 0843, 0844, 0845, 0846, 0847, 0848, 0849, 0850, 0851, 0852, 0853, 0854, 0855, 0856, 0857, 0858, 0859, 0860, 0861, 0862, 0863, 0864, 0865, 0866, 0867, 0868, 0869, 0870, 0871, 0872, 0873, 0874, 0875, 0876, 0877, 0878, 0879, 0880, 0881, 0882, 0883, 0884, 0885, 0886, 0887, 0888, 0889, 0890, 0891, 0892, 0893, 0894, 0895, 0896, 0897, 0898, 0899, 0900, 0901, 0902, 0903, 0904, 0905, 0906, 0907, 0908, 0909, 0910, 0911	
欧洲及其它	LM350	GGH3 1	全部年款	胎压监测	√	√	√			
欧洲及其它	LM350	GGH3 1	全部年款	电子动力方向机	√	√	√	√		
欧洲及其它	LM350	GGH3 1	全部年款	电动驻车制动	√	√	√	√	0376, 0377, 0378, 0379, 0380, 0381, 0382, 0383, 0384, 0385, 0386, 0387, 0388, 0389, 0390, 0391, 0392, 0393, 0394, 0395, 0396, 0397	
欧洲及其它	LM350	GGH3 1	全部年款	前识别摄像机	√	√	√			
欧洲及其它	LM350	GGH3 1	全部年款	车道控制	√	√	√		0824, 0989	

欧洲及其它	LM350	GGH31	全部年款	全景监视	√	√	√	√		
欧洲及其它	LM350	GGH31	全部年款	空调	√	√	√	√	0556, 0557, 0558, 0559, 0560, 0561, 0562, 0563, 0564, 0565, 0566, 0567, 0568, 0569, 0570, 0571, 0572, 0573, 0574, 0575, 0576, 0577, 0578, 0579, 0580, 0581, 0582, 0583, 0584, 0585, 0586, 0587, 0588, 0589, 0590, 0591, 0592, 0593, 0594, 0595, 0596, 0597, 0598, 0599, 0600, 0601, 0602, 0603, 0604, 0605, 0606, 0607, 0608, 0609, 0610, 0611, 0612, 0613, 0614, 0615	
欧洲及其它	LM350	GGH31	全部年款	安全气囊	√	√	√	√		
欧洲及其它	LM350	GGH31	全部年款	预碰撞系统	√	√	√		1524, 1525, 1526	
欧洲及其它	LM350	GGH31	全部年款	主车身	√	√	√	√	0005, 0282, 0300, 0301, 0317, 0319, 0333, 0335, 0337, 0339, 0426, 0427, 0429, 0433, 0434, 0435, 0436, 0490, 0496, 0497, 0498, 0499, 0500, 0501, 0502, 0783, 0784, 0785, 0786, 0787, 0788, 0789, 0790, 0791, 0792, 0793, 0794, 0795, 0796, 0797, 0798, 0799, 0800, 0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810, 0811, 0812, 0813, 0814, 0815, 0816, 0817, 0818	
欧洲及其它	LM350	GGH31	全部年款	中央网关	√	√	√	√		
欧洲及其它	LM350	GGH31	全部年款	左后门	√	√	√	√	0278, 0284, 0317, 0428, 0429, 0437, 0503, 0504, 0505, 0506, 0507, 0508, 0509, 0510, 0511, 0512	

欧洲及其它	LM350	GGH31	全部年款	右后车门	√	√	√	√	0278, 0284, 0317, 0428, 0429, 0437, 0503, 0504, 0505, 0506, 0507, 0508, 0509, 0510, 0511, 0512	
欧洲及其它	LM350	GGH31	全部年款	后门	√	√	√	√	0520, 0521, 0522, 0523, 0524, 0525, 0526	
欧洲及其它	LM350	GGH31	全部年款	驾驶员门车窗控制	√	√	√		0528	
欧洲及其它	LM350	GGH31	全部年款	前乘员门车窗控制	√	√	√		0528	
欧洲及其它	LM350	GGH31	全部年款	左后门车窗控制	√	√	√		0528	
欧洲及其它	LM350	GGH31	全部年款	右后门车窗控制	√	√	√		0528	
欧洲及其它	LM350	GGH31	全部年款	驾驶员座椅控制单元	√	√	√	√	0026, 0421, 0422, 0423, 0424, 0513, 0514, 0515, 0516, 0517, 0518, 0519	
欧洲及其它	LM350	GGH31	全部年款	左后座椅单元	√	√	√		0026, 0421, 0422, 0423, 0424, 0425	
欧洲及其它	LM350	GGH31	全部年款	右后座椅单元	√	√	√		0026, 0421, 0422, 0423, 0424, 0425	
欧洲及其它	LM350	GGH31	全部年款	主开关	√	√	√			
欧洲及其它	LM350	GGH31	全部年款	后部控制台开关单元	√	√	√		0355, 0358, 0359, 0360, 0361, 0362, 0363, 0364, 0365, 0366, 0367, 0368, 0369, 0370, 0371, 0372, 0373, 0374, 0375	
欧洲及其它	LM350	GGH31	全部年款	滑动天窗	√	√	√		0529	

欧洲及其它	LM350	GGH31	全部年款	组合仪表	√	√	√	√	0398, 0616, 0617, 0618, 0619, 0620, 0621, 0622, 0623, 0624, 0625, 0626, 0627, 0628, 0629, 0630, 0631, 0632, 0633, 0634, 0635, 0636, 0637, 0638, 0639, 0640, 0641, 0642, 0643, 0644, 0645, 0646, 0647, 0648, 0649, 0650, 0651, 0652, 0653, 0654, 0655, 0656, 0657, 0658, 0659, 0660, 0661, 0662, 0663, 0664, 0665, 0666, 0667, 0668, 0669, 0670, 0671, 0672, 0673, 0674, 0675, 0676, 0677, 0678, 0679, 0680, 0681, 0682, 0683, 0684, 0685, 0686, 0687, 0688, 0689, 0690, 0691, 0692, 0693, 0694, 0695, 0696, 0697, 0698, 0699, 0700, 0701, 0702, 0703, 0704, 0705, 0706, 0707, 0708, 0709, 0710, 0711, 0712, 0713, 0714, 0715, 0716,	
欧洲及其它	LM350	GGH31	全部年款	左侧后视镜	√	√	√	√	0275, 0276, 0277, 0278, 0279, 0280, 0281, 0282, 0283, 0284	
欧洲及其它	LM350	GGH31	全部年款	右侧后视镜	√	√	√	√	0275, 0276, 0277, 0278, 0279, 0280, 0281, 0282, 0283, 0284	
欧洲及其它	LM350	GGH31	全部年款	间隙警报	√	√	√		0023, 0024	
欧洲及其它	LM350	GGH31	全部年款	雨水/湿度传感器单元	√	√	√			
欧洲及其它	LM350	GGH31	全部年款	弯道辅助照明 (AFS)	√	√	√	√	0007, 0008, 0009, 0474, 0475, 0476, 0477, 0478, 0479, 0480, 0481, 0482, 0483, 0484, 0485, 0486, 0487, 0488, 0489, 0490, 0491, 0492, 0493	

欧洲及其它	LM350	GGH31	全部年款	前大灯自动调平	√	√	√		0001, 0002, 0003, 0004, 0005, 0006, 0007, 0008, 0009, 0010, 0011, 0012, 0013, 0014, 0015	
欧洲及其它	LM350	GGH31	全部年款	前识别摄像机(大灯控制)	√	√	√			
欧洲及其它	LM350	GGH31	全部年款	智能进入和起动车	√	√	√	√	0329, 0333, 0496, 0498, 0501, 0502, 0530, 0531, 0532, 0533, 0534, 0535, 0536, 0537, 0538, 0539, 0540, 0541, 0542, 0543, 0544, 0545, 0546, 0547, 0548, 0549, 0550, 0551, 0552, 0553	
欧洲及其它	LM350	GGH31	全部年款	电源控制	√	√	√	√	0299, 0300, 0301, 0302, 0303, 0304, 0305	
欧洲及其它	LM350	GGH31	全部年款	起动机启动控制	√	√	√	√	0256, 0257	
欧洲及其它	LM350	GGH31	全部年款	导航系统	√	√	√	√		
欧洲及其它	LM350	GGH31	全部年款	前雷达传感器	√	√	√			
欧洲及其它	LM350	GGH31	全部年款	盲区监视系统(右侧单元)	√	√	√	√		
欧洲及其它	LM350	GGH31	全部年款	盲区监视系统(左侧单元)	√	√	√	√		
欧洲及其它	LM350	GGH31	全部年款	车顶照明	√	√	√	√	0053, 0054, 0055, 0056, 0057, 0058, 0059, 0060, 0061, 0062, 0063, 0064, 0065, 0066, 0067	

欧洲及其它	LS350	GSF50	全部年款	发动机	√	√	√	√	0071, 0080, 0081, 0110, 0111, 0114, 0137, 0149, 0155, 0158, 0168, 0180, 0182, 0185, 0187, 0188, 0190, 0191, 0192, 0193, 0194, 0195, 0204, 0206, 0211, 0236, 0237, 0249, 0250, 0254, 0258, 0262, 1194, 1195, 1196, 1197, 1198, 1199, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1215, 1216, 1217, 1218, 1219, 1220, 1221, 1222, 1223, 1224, 1225, 1226, 1227, 1228, 1229, 1230, 1231, 1232	SP0004, SP0026, SP0029, SP0032, SP0043, SP0069, SP0071, SP0118, SP0119, SP0120, SP0121, SP0122, SP0123, SP0124, SP0125
欧洲及其它	LS350	GSF50	全部年款	变速箱	√	√	√	√	0071, 0080, 0081, 0110, 0111, 0114, 0137, 0149, 0168, 0180, 0182, 0185, 0187, 0188, 0190, 0191, 0192, 0193, 0194, 0195, 0204, 0206, 0211, 0236, 0237, 0249, 0250, 0254, 0258, 0262, 1194, 1195, 1196, 1197, 1198, 1199, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1215, 1216, 1217, 1218, 1219, 1220, 1221, 1222, 1223, 1224, 1225, 1226, 1227, 1228, 1229, 1230, 1231, 1232	SP0004, SP0029, SP0032, SP0124
欧洲及其它	LS350	GSF50	全部年款	自启停系统	√	√	√		1480, 1481, 1482, 1483, 1484, 1485, 1486, 1487, 1488, 1489, 1490, 1491, 1492	
欧洲及其它	LS350	GSF50	全部年款	雷达巡航1	√	√	√	√		
欧洲及其它	LS350	GSF50	全部年款	雷达巡航2	√	√	√	√	0017, 0018, 1504, 1505	
欧洲及其它	LS350	GSF50	全部年款	空气悬架	√	√	√			SP0007, SP0168, SP0169, SP0170, SP0171

欧洲及其它	LS350	GSF50	全部年款	自适应可变悬架系统	√	√	√	√	0438, 0439, 0440, 0441, 0442, 0443, 0444, 0445, 0446, 0447, 0448, 0449, 0450, 0451, 0452, 0453, 0454, 0455, 0456, 0457, 0458, 0459, 0460, 0461, 0462, 0463, 0464, 0465, 0466, 0467, 0468, 0469, 0470, 0471	SP0001, SP0007
欧洲及其它	LS350	GSF50	全部年款	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统	√	√	√	√	0026, 0376, 0377, 0379, 0380, 0382, 0383, 0471, 0821, 0822, 0825, 0826, 0827, 0828, 0829, 0830, 0831, 0832, 0833, 0834, 0835, 0836, 0837, 0838, 0839, 0840, 0841, 0842, 0843, 0844, 0845, 0846, 0847, 0848, 0849, 0850, 0851, 0852, 0853, 0854, 0855, 0856, 0857, 0858, 0859, 0860, 0861, 0862, 0863, 0864, 0865, 0866, 0867, 0868, 0869, 0870, 0871, 0872, 0873, 0874, 0875, 0876, 0877, 0878, 0879, 0880, 0881, 0882, 0883, 0884, 0885, 0886, 0887, 0888, 0889, 0890, 0891, 0892, 0893, 0894, 0895, 0896, 0897, 0898, 0899, 0900, 0901, 0902, 0903, 0904, 0905, 0906, 0907, 0908, 0909, 0910, 0911	
欧洲及其它	LS350	GSF50	全部年款	胎压监测	√	√	√			SP0001, SP0002, SP0084, SP0085, SP0086
欧洲及其它	LS350	GSF50	全部年款	电子动力方向机	√	√	√	√		SP0001, SP0009, SP0010
欧洲及其它	LS350	GSF50	全部年款	可变齿比转向系统	√	√	√	√		SP0004, SP0037

欧洲及其它	LS350	GSF50	全部年款	电动驻车制动	√	√	√	√	0376, 0377, 0378, 0379, 0380, 0381, 0382, 0383, 0384, 0385, 0386, 0387, 0388, 0389, 0390, 0391, 0392, 0393, 0394, 0395, 0396, 0397	SP0003, SP0004
欧洲及其它	LS350	GSF50	全部年款	前识别摄像机	√	√	√	√	0052	SP0105, SP0106, SP0107, SP0165
欧洲及其它	LS350	GSF50	全部年款	车道保持辅助(LKA)/车道偏离警报(LDA)	√	√	√	√	0823, 0824	
欧洲及其它	LS350	GSF50	全部年款	车道保持辅助/车道偏离警报(副)			√			
欧洲及其它	LS350	GSF50	全部年款	全景监视	√	√	√	√		
欧洲及其它	LS350	GSF50	全部年款	行车安全辅助系统(DRS)	√	√	√	√		SP0004, SP0134, SP0135, SP0136
欧洲及其它	LS350	GSF50	全部年款	转向角度传感器	√	√	√			
欧洲及其它	LS350	GSF50	全部年款	驻车辅助监视	√	√	√	√		

欧洲及其它	LS350	GSF50	全部年款	空调	√	√	√	√	0556, 0557, 0558, 0559, 0560, 0561, 0562, 0563, 0564, 0565, 0566, 0567, 0568, 0569, 0570, 0571, 0572, 0573, 0574, 0575, 0576, 0577, 0578, 0579, 0580, 0581, 0582, 0583, 0584, 0585, 0586, 0587, 0588, 0589, 0590, 0591, 0592, 0593, 0594, 0595, 0596, 0597, 0598, 0599, 0600, 0601, 0602, 0603, 0604, 0605, 0606, 0607, 0608, 0609, 0610, 0611, 0612, 0613, 0614, 0615	SP0016, SP0052, SP0090, SP0091, SP0092, SP0093, SP0094
欧洲及其它	LS350	GSF50	全部年款	安全气囊	√	√	√	√		SP0001
欧洲及其它	LS350	GSF50	全部年款	预碰撞安全系统2	√	√	√	√	0016, 0017, 0018, 0020, 0021, 0022, 0298	
欧洲及其它	LS350	GSF50	全部年款	主车身	√	√	√	√	0005, 0282, 0300, 0301, 0317, 0319, 0333, 0335, 0337, 0339, 0426, 0427, 0429, 0433, 0434, 0435, 0436, 0490, 0496, 0497, 0498, 0499, 0500, 0501, 0502, 0783, 0784, 0785, 0786, 0787, 0788, 0789, 0790, 0791, 0792, 0793, 0794, 0795, 0796, 0797, 0798, 0799, 0800, 0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810, 0811, 0812, 0813, 0814, 0815, 0816, 0817, 0818	SP0005, SP0018, SP0019, SP0020
欧洲及其它	LS350	GSF50	全部年款	附件控制网关	√	√	√	√		SP0005
欧洲及其它	LS350	GSF50	全部年款	中央网关	√	√	√	√		SP0005
欧洲及其它	LS350	GSF50	全部年款	左后门	√	√	√	√	0278, 0284, 0317, 0428, 0429, 0437, 0503, 0504, 0505, 0506, 0507, 0508, 0509, 0510, 0511, 0512	

欧洲及其它	LS350	GSF50	全部年款	右后车门	√	√	√	√	0278, 0284, 0317, 0428, 0429, 0437, 0503, 0504, 0505, 0506, 0507, 0508, 0509, 0510, 0511, 0512	
欧洲及其它	LS350	GSF50	全部年款	后门	√	√	√	√	0520, 0521, 0522, 0523, 0524, 0525, 0526	
欧洲及其它	LS350	GSF50	全部年款	驾驶员门车窗控制	√	√	√		0528	
欧洲及其它	LS350	GSF50	全部年款	前乘员门车窗控制	√	√	√		0528	
欧洲及其它	LS350	GSF50	全部年款	左后门车窗控制	√	√	√		0528	
欧洲及其它	LS350	GSF50	全部年款	右后门车窗控制	√	√	√		0528	
欧洲及其它	LS350	GSF50	全部年款	驾驶员座椅控制单元	√	√	√	√	0026, 0421, 0422, 0423, 0424, 0513, 0514, 0515, 0516, 0517, 0518, 0519	
欧洲及其它	LS350	GSF50	全部年款	前乘员座椅控制单元	√	√	√	√	0026, 0421, 0422, 0423, 0424, 0425, 0513, 0514, 0515, 0516, 0517, 0519	
欧洲及其它	LS350	GSF50	全部年款	左后座椅单元	√	√	√		0026, 0421, 0422, 0423, 0424, 0425	
欧洲及其它	LS350	GSF50	全部年款	右后座椅单元	√	√	√		0026, 0421, 0422, 0423, 0424, 0425	
欧洲及其它	LS350	GSF50	全部年款	主开关	√	√	√			
欧洲及其它	LS350	GSF50	全部年款	后部控制台开关单元	√	√	√		0355, 0358, 0359, 0360, 0361, 0362, 0363, 0364, 0365, 0366, 0367, 0368, 0369, 0370, 0371, 0372, 0373, 0374, 0375	
欧洲及其它	LS350	GSF50	全部年款	滑动天窗	√	√	√		0529	

欧洲及其它	LS350	GSF50	全部年款	电动调节转向柱	√	√	√		1513, 1514	
欧洲及其它	LS350	GSF50	全部年款	组合仪表	√	√	√		0274, 0398, 0475, 0488, 0620, 0624, 0626, 0627, 0638, 0648, 0650, 0651, 0652, 0656, 0657, 0659, 0660, 0670, 0671, 0675, 0676, 0684, 0686, 0690, 0693, 0701, 0702, 0704, 0710, 0723, 0724, 0728, 0729, 0730, 0731, 0732, 0734, 0735, 0736, 0737, 0752, 0753, 1233, 1234, 1235, 1236, 1237, 1238, 1239, 1240, 1241, 1242, 1243, 1244, 1245, 1246, 1247, 1248, 1249, 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1256, 1257, 1258, 1259, 1260, 1261, 1262, 1263, 1264, 1265, 1266, 1267, 1268, 1269, 1270, 1271, 1272, 1273, 1274, 1275, 1276, 1277, 1278, 1279, 1280, 1281, 1282, 1283, 1284, 1285, 1286, 1287, 1288, 1289, 1290, 1291, 1292,	
欧洲及其它	LS350	GSF50	全部年款	抬头显示器	√	√	√		0049, 0050, 1506, 1507, 1508, 1509, 1510, 1511, 1512	
欧洲及其它	LS350	GSF50	全部年款	路标侦测辅助	√	√	√	√	1183	
欧洲及其它	LS350	GSF50	全部年款	智能驻车辅助/智能间隙声呐/间隙声呐	√	√	√	√	0023, 0024, 0025, 0026	SP0006, SP0114

欧洲及其它	LS350	GSF50	全部年款	雨水/湿度传感器单元	√	√	√			
欧洲及其它	LS350	GSF50	全部年款	雨刮器	√	√	√	√	0031, 0032	
欧洲及其它	LS350	GSF50	全部年款	弯道辅助照明 (AFS)	√	√	√	√	0007, 0008, 0009, 0474, 0475, 0476, 0477, 0478, 0479, 0480, 0481, 0482, 0483, 0484, 0485, 0486, 0487, 0488, 0489, 0490, 0491, 0492, 0493	SP0008, SP0089
欧洲及其它	LS350	GSF50	全部年款	弯道辅助照明右侧系统 (AFS)	√	√	√		0001, 0002, 0003, 0004, 0005, 0028	
欧洲及其它	LS350	GSF50	全部年款	智能进入和启动	√	√	√	√	0329, 0333, 0496, 0498, 0501, 0502, 0530, 0531, 0532, 0533, 0534, 0535, 0536, 0537, 0538, 0539, 0540, 0541, 0542, 0543, 0544, 0545, 0546, 0547, 0548, 0549, 0550, 0551, 0552, 0553	SP0005, SP0011, SP0012, SP0014, SP0015, SP0018
欧洲及其它	LS350	GSF50	全部年款	电源控制	√	√	√	√	0299, 0300, 0301, 0302, 0303, 0304, 0305	SP0046
欧洲及其它	LS350	GSF50	全部年款	远程发动机启动	√	√	√	√		SP0047, SP0048, SP0049
欧洲及其它	LS350	GSF50	全部年款	起动机启动控制	√	√	√	√	0256, 0257	
欧洲及其它	LS350	GSF50	全部年款	导航系统	√	√	√	√		SP0050, SP0051, SP0080, SP0081, SP0082, SP0083
欧洲及其它	LS350	GSF50	全部年款	右前车门模块	√	√	√	√	0275, 0276, 0277, 0278, 0279, 0280, 0281, 0282, 0283, 0284	
欧洲及其它	LS350	GSF50	全部年款	左前车门模块	√	√	√	√	0275, 0276, 0277, 0278, 0279, 0280, 0281, 0282, 0283, 0284	

欧洲及其它	LS350	GSF50	全部年款	盲区监视系统(右侧单元)	√	√	√	√		SP0097, SP0098, SP0099, SP0100
欧洲及其它	LS350	GSF50	全部年款	盲区监视系统(左侧单元)	√	√	√	√		SP0101, SP0102, SP0103, SP0104
欧洲及其它	LS350	GSF50	全部年款	主动噪声控制	√	√	√		1515, 1516, 1517, 1518, 1519	
欧洲及其它	LS350	GSF50	全部年款	行人保护	√	√	√			SP0004
欧洲及其它	LS350	GSF50	全部年款	副电池模块	√	√	√		0029, 0030	
欧洲及其它	LS350	GSF50	全部年款	1号电源集成单元	√	√	√			
欧洲及其它	LS350	GSF50	全部年款	2号电源集成单元	√	√	√			
欧洲及其它	LS350	GSF50	全部年款	3号电源集成单元	√	√	√			
欧洲及其它	LS350	GSF50	全部年款	车载通信服务系统	√	√	√	√	0036	
欧洲及其它	LS350	GSF50	全部年款	巡航控制	√	√	√	√		
欧洲及其它	LS350	GSF50	全部年款	空气悬架2	√	√	√	√	0438, 0439, 0440, 0441, 0442, 0443, 0444, 0445, 0446, 0447, 0448, 0449, 0450, 0451, 0452, 0453, 0454, 0455, 0456, 0457, 0458, 0459, 0460, 0461, 0462, 0463, 0464, 0465, 0466, 0467, 0468, 0469, 0470, 0471	

欧洲及其它	LS350	GSF50	全部年款	防抱死制动/电子驻车	√	√	√		0471, 0830, 0839, 0887, 0911, 1498, 1499, 1500, 1501, 1502, 1503	SP0001, SP0003, SP0023, SP0024, SP0172
欧洲及其它	LS350	GSF50	全部年款	车道控制	√	√	√		0824, 0989	
欧洲及其它	LS350	GSF50	全部年款	预碰撞系统	√	√	√		1524, 1525, 1526	
欧洲及其它	LS350	GSF50	全部年款	前大灯自动调平	√	√	√		0001, 0002, 0003, 0004, 0005, 0006, 0007, 0008, 0009, 0010, 0011, 0012, 0013, 0014, 0015	SP0008, SP0089
欧洲及其它	LS350	GSF50	全部年款	大灯自动调平控制(右侧单元)	√	√	√		0001, 0002, 0003, 0004, 0005, 0006	
欧洲及其它	LS350	GSF50	全部年款	前识别摄像机(大灯控制)	√	√	√			
欧洲及其它	LS350	GSF50	全部年款	前雷达传感器	√	√	√			SP0076, SP0077, SP0167
欧洲及其它	LS400	UCF	全部年款	发动机和自动变速箱系统	√	√	√	√	0169, 0255, 1126, 1127, 1128, 1129, 1130, 1131, 1132, 1133, 1134, 1135, 1136, 1137, 1138, 1139, 1140, 1141, 1142, 1143, 1144, 1145, 1146, 1147, 1148, 1149, 1150, 1151, 1152, 1153, 1154, 1155, 1156, 1157, 1158, 1159, 1160, 1161, 1162, 1163, 1164, 1165, 1166, 1167, 1168, 1169, 1170, 1171, 1172, 1173, 1174, 1175, 1176, 1177, 1178, 1179, 1180	SP0003, SP0004
欧洲及其它	LS400	UCF	全部年款	巡航控制	√	√	√	√		

欧洲及其它	LS400	UCF	全部年款	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统	√	√	√	√	0821, 0822, 0825, 0826, 0827, 0828, 0829, 0831, 0840, 0848, 0849, 0854, 0855, 0856, 0857, 0876, 0889, 0890, 0899, 0900, 0901, 0902, 0903, 0904, 0905, 0906, 0907, 0909, 0910, 0911, 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087, 1088, 1089, 1090, 1091, 1092, 1093, 1094, 1095, 1096, 1097, 1098, 1099, 1100, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1110, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119, 1120, 1121, 1122, 1123, 1124, 1125	SP0001, SP0003, SP0021
欧洲及其它	LS400	UCF	全部年款	空调	√	√	√		0556, 0557, 0558, 0561, 0562, 0569, 0573, 0585, 0586, 0588, 0594, 0598, 0599, 0610, 0611, 0614, 0615, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028	
欧洲及其它	LS400	UCF	全部年款	停机状态由认证ECU或智能钥匙ECU确定	√	√	√			SP0011, SP0013, SP0185
欧洲及其它	LS400	UCF	全部年款	安全气囊	√	√				

欧洲及其它	LS400	UCF	全部年款	车身	√	√	√		0031, 0032, 0319, 0333, 0337, 0429, 0499, 0500, 0501, 0783, 0784, 0785, 0801, 0807, 0816, 0913, 0914, 0915, 0922, 0923, 0931, 0932, 0934, 0935, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013	SP0005, SP0019, SP0020
欧洲及其它	LS400	UCF	全部年款	驾驶员车门	√	√	√		0279, 0280, 0281, 0282, 0283, 0284, 0317, 0429, 0430, 0437, 0503, 0507, 0508, 0509, 0528, 0990, 0991	
欧洲及其它	LS400	UCF	全部年款	乘客车门	√	√	√		0279, 0280, 0281, 0282, 0283, 0284, 0317, 0429, 0430, 0437, 0503, 0507, 0508, 0509, 0528, 0990, 0991	
欧洲及其它	LS400	UCF	全部年款	左后门	√	√	√		0279, 0280, 0281, 0282, 0283, 0284, 0317, 0429, 0430, 0437, 0503, 0507, 0508, 0509, 0528, 0990, 0991	
欧洲及其它	LS400	UCF	全部年款	右后车门	√	√	√		0279, 0280, 0281, 0282, 0283, 0284, 0317, 0429, 0430, 0437, 0503, 0507, 0508, 0509, 0528, 0990, 0991	
欧洲及其它	LS400	UCF	全部年款	驾驶员座椅控制单元			√		0422, 0423, 0424, 0515, 0516, 0517	
欧洲及其它	LS400	UCF	全部年款	滑动天窗			√		0529	
欧洲及其它	LS400	UCF	全部年款	电动调节转向柱	√	√	√	√	0472, 0473, 1005	

欧洲 及其它	LS400	UCF	全部 年款	组合 仪表			√	0274, 0616, 0617, 0618, 0619, 0629, 0662, 0665, 0669, 0670, 0671, 0672, 0673, 0675, 0676, 0677, 0678, 0679, 0680, 0681, 0692, 0719, 0745, 0746, 0749, 0756, 0760, 0761, 0762, 0763, 0764, 0765, 0766, 0767, 0768, 0769, 0770, 0771, 0772, 0773, 0774, 0775, 0776, 0777, 0778, 0779, 0780, 0781, 0782, 1000, 1029, 1030, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1040, 1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1049, 1050, 1051, 1052, 1053, 1054, 1055, 1056, 1057, 1058, 1059, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068	
-----------	-------	-----	----------	----------	--	--	---	--	--

欧洲 及其它	LS430	UCF	全部 年款	发动 机	√	√	√	√	0071, 0079, 0080, 0081, 0082, 0083, 0084, 0085, 0086, 0087, 0088, 0089, 0090, 0091, 0092, 0093, 0094, 0095, 0096, 0097, 0098, 0099, 0100, 0101, 0102, 0103, 0104, 0105, 0106, 0107, 0108, 0109, 0110, 0111, 0112, 0113, 0114, 0115, 0116, 0117, 0118, 0119, 0120, 0121, 0122, 0123, 0124, 0125, 0126, 0127, 0128, 0129, 0130, 0131, 0132, 0133, 0134, 0135, 0136, 0137, 0138, 0139, 0140, 0141, 0142, 0143, 0144, 0145, 0146, 0147, 0148, 0149, 0150, 0151, 0152, 0153, 0154, 0155, 0156, 0157, 0158, 0159, 0160, 0161, 0162, 0163, 0164, 0165, 0166, 0167, 0168, 0169, 0170, 0171, 0172, 0173, 0174, 0175, 0176, 0177, 0178, 0179,	SP0004, SP0026, SP0027, SP0028, SP0029, SP0030, SP0031, SP0032, SP0033, SP0124
-----------	-------	-----	----------	---------	---	---	---	---	---	--

欧洲及其它	LS430	UCF	全部年款	自动变速箱系统	√	√	√	√	0071, 0079, 0080, 0081, 0082, 0083, 0084, 0085, 0086, 0087, 0088, 0089, 0096, 0097, 0100, 0101, 0102, 0103, 0104, 0105, 0106, 0107, 0108, 0109, 0110, 0111, 0112, 0113, 0115, 0116, 0117, 0118, 0119, 0120, 0121, 0122, 0123, 0124, 0125, 0126, 0127, 0128, 0129, 0130, 0131, 0132, 0133, 0134, 0135, 0136, 0137, 0138, 0139, 0140, 0141, 0149, 0159, 0161, 0162, 0163, 0164, 0165, 0166, 0167, 0168, 0169, 0170, 0171, 0172, 0173, 0174, 0175, 0176, 0177, 0178, 0179, 0180, 0181, 0182, 0183, 0184, 0185, 0186, 0187, 0188, 0189, 0190, 0191, 0192, 0193, 0194, 0195, 0196, 0197, 0198, 0199, 0200, 0201, 0202, 0203, 0204, 0205,	SP0003, SP0004, SP0031, SP0032, SP0124
欧洲及其它	LS430	UCF	全部年款	激光巡航	√	√	√	√		
欧洲及其它	LS430	UCF	全部年款	空气悬架	√	√	√		0439, 0440, 0446, 0447, 0450, 0451, 0454, 0455, 0456, 0457, 0464, 0465, 0466, 0467, 0469, 0470, 0471, 1069, 1070, 1071, 1072, 1073, 1074, 1075, 1076	SP0001

欧洲及其它	LS430	UCF	全部年款	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统	√	√	√	√	0821, 0822, 0825, 0826, 0827, 0828, 0829, 0831, 0840, 0848, 0849, 0854, 0855, 0856, 0857, 0876, 0889, 0890, 0899, 0900, 0901, 0902, 0903, 0904, 0905, 0906, 0907, 0909, 0910, 0911, 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087, 1088, 1089, 1090, 1091, 1092, 1093, 1094, 1095, 1096, 1097, 1098, 1099, 1100, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1110, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119, 1120, 1121, 1122, 1123, 1124, 1125	SP0001, SP0003, SP0021, SP0023
欧洲及其它	LS430	UCF	全部年款	空调	√	√	√		0556, 0557, 0558, 0561, 0562, 0569, 0573, 0585, 0586, 0588, 0594, 0598, 0599, 0610, 0611, 0614, 0615, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028	
欧洲及其它	LS430	UCF	全部年款	转向锁止执行器总成是否确定转向锁止的状态	√	√	√		0501, 0983, 0984, 0985, 0986, 0987, 0988, 0989	SP0014, SP0065, SP0066, SP0183, SP0184
欧洲及其它	LS430	UCF	全部年款	防盗系统	√	√	√		0321, 0333, 0337, 0494, 0495, 0498, 0500, 0501, 0785, 0993, 0994, 0995, 0996, 0997, 0998, 0999, 1000, 1001, 1002, 1003, 1004	
欧洲及其它	LS430	UCF	全部年款	安全气囊	√	√	√			SP0001

欧洲及其它	LS430	UCF	全部年款	网关	√	√				
欧洲及其它	LS430	UCF	全部年款	2号车身	√	√	√		0031, 0032, 0319, 0331, 0333, 0335, 0337, 0339, 0429, 0499, 0500, 0501, 0783, 0784, 0785, 0801, 0802, 0805, 0806, 0807, 0809, 0815, 0816, 0912, 0913, 0914, 0915, 0916, 0917, 0918, 0919, 0920, 0921, 0922, 0923, 0924, 0925, 0926, 0927, 0928, 0929, 0930, 0931, 0932, 0933, 0934, 0935	
欧洲及其它	LS430	UCF	全部年款	3号车身	√	√	√		0031, 0032, 0312, 0313, 0314, 0315, 0316, 0320, 0321, 0325, 0329, 0330, 0332, 0337, 0338, 0805, 0912, 0917, 0918, 0929, 0931, 0943, 0944, 0945, 0946, 0947, 0948, 0949, 0950, 0951, 0952, 0953, 0954, 0955, 0956, 0957, 0958, 0959, 0960, 0961, 0962, 0963, 0964, 0965, 0966, 0967	
欧洲及其它	LS430	UCF	全部年款	4号车身	√		√		0031, 0032, 0312, 0313, 0314, 0315, 0316, 0320, 0321, 0325, 0329, 0330, 0332, 0337, 0338, 0805, 0912, 0917, 0918, 0929, 0931, 0943, 0947, 0948, 0949, 0950, 0951, 0952, 0953, 0954, 0955, 0956, 0957, 0958, 0959, 0960, 0961, 0962, 0963, 0964, 0965, 0966, 0967	

欧洲及其它	LS430	UCF	全部年款	5号车身			√		0031, 0032, 0312, 0313, 0314, 0315, 0316, 0320, 0321, 0329, 0330, 0331, 0332, 0333, 0337, 0338, 0805, 0912, 0917, 0918, 0929, 0931, 0943, 0947, 0948, 0949, 0950, 0951, 0952, 0953, 0954, 0955, 0956, 0957, 0958, 0959, 0960, 0961, 0962, 0963, 0964, 0965, 0966, 0967	
欧洲及其它	LS430	UCF	全部年款	驾驶员车门	√	√	√		0279, 0280, 0281, 0282, 0283, 0284, 0317, 0429, 0430, 0437, 0503, 0507, 0508, 0509, 0528, 0990, 0991	
欧洲及其它	LS430	UCF	全部年款	乘客车门	√	√	√		0279, 0280, 0281, 0282, 0283, 0284, 0317, 0429, 0430, 0437, 0503, 0507, 0508, 0509, 0528, 0990, 0991	
欧洲及其它	LS430	UCF	全部年款	左后门	√	√	√		0279, 0280, 0281, 0282, 0283, 0284, 0317, 0429, 0430, 0437, 0503, 0507, 0508, 0509, 0528, 0990, 0991	
欧洲及其它	LS430	UCF	全部年款	右后车门	√	√	√		0279, 0280, 0281, 0282, 0283, 0284, 0317, 0429, 0430, 0437, 0503, 0507, 0508, 0509, 0528, 0990, 0991	
欧洲及其它	LS430	UCF	全部年款	驾驶员座椅控制单元			√		0422, 0423, 0424, 0515, 0516, 0517	
欧洲及其它	LS430	UCF	全部年款	左后座椅单元			√		0422, 0424, 0981, 0982	
欧洲及其它	LS430	UCF	全部年款	右后座椅单元			√		0422, 0424, 0981, 0982	
欧洲及其它	LS430	UCF	全部年款	后部座椅开关单元			√			
欧洲及其它	LS430	UCF	全部年款	滑动天窗			√		0529	

欧洲及其它	LS430	UCF	全部年款	电动调节转向柱	√	√	√	√	0472, 0473, 1005	
欧洲及其它	LS430	UCF	全部年款	组合仪表			√		0274, 0616, 0617, 0618, 0619, 0629, 0662, 0665, 0669, 0670, 0671, 0672, 0673, 0675, 0676, 0677, 0678, 0679, 0680, 0681, 0692, 0719, 0745, 0746, 0749, 0756, 0760, 0761, 0762, 0763, 0764, 0765, 0766, 0767, 0768, 0769, 0770, 0771, 0772, 0773, 0774, 0775, 0776, 0777, 0778, 0779, 0780, 0781, 0782, 1000, 1029, 1030, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1040, 1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1049, 1050, 1051, 1052, 1053, 1054, 1055, 1056, 1057, 1058, 1059, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068	
欧洲及其它	LS430	UCF	全部年款	组合开关			√			
欧洲及其它	LS430	UCF	全部年款	方向盘多功能按键开关单元			√			
欧洲及其它	LS430	UCF	全部年款	间隙声纳雷达	√	√	√		0023, 0024	
欧洲及其它	LS430	UCF	全部年款	雨量传感器			√			
欧洲及其它	LS430	UCF	全部年款	弯道辅助照明 (AFS)	√	√	√		0008, 0475, 0476, 0477, 0968	
欧洲及其它	LS430	UCF	全部年款	巡航控制	√	√	√	√		

欧洲及其它	LS430	UCF	全部年款	雷达巡航	√	√	√	√		SP0041, SP0062
欧洲及其它	LS430	UCF	全部年款	预碰撞安全系统	√	√	√		0348, 0349, 0350	
欧洲及其它	LS430	UCF	全部年款	停机系统状态由认证ECU或智能钥匙ECU确定	√	√	√		0501, 0983, 0984, 0985, 0986, 0987, 0988, 0989	SP0065, SP0066, SP0183, SP0184
欧洲及其它	LS430	UCF	全部年款	发动机和自动变速箱系统	√	√	√	√	0169, 0255, 1126, 1127, 1128, 1129, 1130, 1131, 1132, 1133, 1134, 1135, 1136, 1137, 1138, 1139, 1140, 1141, 1142, 1143, 1144, 1145, 1146, 1147, 1148, 1149, 1150, 1151, 1152, 1153, 1154, 1155, 1156, 1157, 1158, 1159, 1160, 1161, 1162, 1163, 1164, 1165, 1166, 1167, 1168, 1169, 1170, 1171, 1172, 1173, 1174, 1175, 1176, 1177, 1178, 1179, 1180	SP0003, SP0004

欧洲 及其它	LS460	USF	全部 年款	发动 机	√	√	√	√	0071, 0079, 0080, 0081, 0082, 0083, 0084, 0085, 0086, 0087, 0088, 0089, 0090, 0091, 0092, 0093, 0094, 0095, 0096, 0097, 0098, 0099, 0100, 0101, 0102, 0103, 0104, 0105, 0106, 0107, 0108, 0109, 0110, 0111, 0112, 0113, 0114, 0115, 0116, 0117, 0118, 0119, 0120, 0121, 0122, 0123, 0124, 0125, 0126, 0127, 0128, 0129, 0130, 0131, 0132, 0133, 0134, 0135, 0136, 0137, 0138, 0139, 0140, 0141, 0142, 0143, 0144, 0145, 0146, 0147, 0148, 0149, 0150, 0151, 0152, 0153, 0154, 0155, 0156, 0157, 0158, 0159, 0160, 0161, 0162, 0163, 0164, 0165, 0166, 0167, 0168, 0169, 0170, 0171, 0172, 0173, 0174, 0175, 0176, 0177, 0178, 0179,	SP0004, SP0026, SP0027, SP0028, SP0029, SP0030, SP0031, SP0032, SP0033, SP0069, SP0070, SP0071, SP0072, SP0123, SP0124
-----------	-------	-----	----------	---------	---	---	---	---	---	--

欧洲及其它	LS460	USF	全部年款	自动变速箱系统	√	√	√	√	0071, 0079, 0080, 0081, 0082, 0083, 0084, 0085, 0086, 0087, 0088, 0089, 0096, 0097, 0100, 0101, 0102, 0103, 0104, 0105, 0106, 0107, 0108, 0109, 0110, 0111, 0112, 0113, 0115, 0116, 0117, 0118, 0119, 0120, 0121, 0122, 0123, 0124, 0125, 0126, 0127, 0128, 0129, 0130, 0131, 0132, 0133, 0134, 0135, 0136, 0137, 0138, 0139, 0140, 0141, 0149, 0159, 0161, 0162, 0163, 0164, 0165, 0166, 0167, 0168, 0169, 0170, 0171, 0172, 0173, 0174, 0175, 0176, 0177, 0178, 0179, 0180, 0181, 0182, 0183, 0184, 0185, 0186, 0187, 0188, 0189, 0190, 0191, 0192, 0193, 0194, 0195, 0196, 0197, 0198, 0199, 0200, 0201, 0202, 0203, 0204, 0205,	SP0003, SP0004, SP0031, SP0032, SP0124
欧洲及其它	LS460	USF	全部年款	巡航控制	√	√	√	√		
欧洲及其它	LS460	USF	全部年款	空气悬架	√	√	√	√	0438, 0439, 0440, 0441, 0442, 0443, 0444, 0445, 0446, 0447, 0448, 0449, 0450, 0451, 0452, 0453, 0454, 0455, 0456, 0457, 0458, 0459, 0460, 0461, 0462, 0463, 0464, 0465, 0466, 0467, 0468, 0469, 0470, 0471	SP0001, SP0007

欧洲及其它	LS460	USF	全部年款	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统	√	√	√	√	0026, 0376, 0377, 0379, 0380, 0382, 0383, 0471, 0821, 0822, 0825, 0826, 0827, 0828, 0829, 0830, 0831, 0832, 0833, 0834, 0835, 0836, 0837, 0838, 0839, 0840, 0841, 0842, 0843, 0844, 0845, 0846, 0847, 0848, 0849, 0850, 0851, 0852, 0853, 0854, 0855, 0856, 0857, 0858, 0859, 0860, 0861, 0862, 0863, 0864, 0865, 0866, 0867, 0868, 0869, 0870, 0871, 0872, 0873, 0874, 0875, 0876, 0877, 0878, 0879, 0880, 0881, 0882, 0883, 0884, 0885, 0886, 0887, 0888, 0889, 0890, 0891, 0892, 0893, 0894, 0895, 0896, 0897, 0898, 0899, 0900, 0901, 0902, 0903, 0904, 0905, 0906, 0907, 0908, 0909, 0910, 0911	SP0001, SP0003, SP0021, SP0022, SP0023, SP0024, SP0116
欧洲及其它	LS460	USF	全部年款	胎压监测	√	√	√			SP0001, SP0002, SP0084, SP0085, SP0086
欧洲及其它	LS460	USF	全部年款	电子动力方向机	√	√	√	√		SP0001, SP0004, SP0009, SP0010
欧洲及其它	LS460	USF	全部年款	雨水/湿度传感器单元	√	√	√			
欧洲及其它	LS460	USF	全部年款	可变齿比转向系统	√	√	√	√		SP0001, SP0009, SP0037
欧洲及其它	LS460	USF	全部年款	电动驻车制动	√	√	√	√	0376, 0377, 0378, 0379, 0380, 0381, 0382, 0383, 0384, 0385, 0386, 0387, 0388, 0389, 0390, 0391, 0392, 0393, 0394, 0395, 0396, 0397	SP0003, SP0004

欧洲及其它	LS460	USF	全部年款	智能驻车辅助/驻车辅助监视器	√	√	√	√		
欧洲及其它	LS460	USF	全部年款	空调	√	√	√	√	0556, 0557, 0558, 0559, 0560, 0561, 0562, 0563, 0564, 0565, 0566, 0567, 0568, 0569, 0570, 0571, 0572, 0573, 0574, 0575, 0576, 0577, 0578, 0579, 0580, 0581, 0582, 0583, 0584, 0585, 0586, 0587, 0588, 0589, 0590, 0591, 0592, 0593, 0594, 0595, 0596, 0597, 0598, 0599, 0600, 0601, 0602, 0603, 0604, 0605, 0606, 0607, 0608, 0609, 0610, 0611, 0612, 0613, 0614, 0615	SP0016, SP0017, SP0052, SP0090, SP0091, SP0092, SP0093, SP0094
欧洲及其它	LS460	USF	全部年款	安全气囊	√	√	√	√		SP0001
欧洲及其它	LS460	USF	全部年款	主车身	√	√	√	√	0005, 0282, 0300, 0301, 0317, 0319, 0333, 0335, 0337, 0339, 0426, 0427, 0429, 0433, 0434, 0435, 0436, 0490, 0496, 0497, 0498, 0499, 0500, 0501, 0502, 0783, 0784, 0785, 0786, 0787, 0788, 0789, 0790, 0791, 0792, 0793, 0794, 0795, 0796, 0797, 0798, 0799, 0800, 0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810, 0811, 0812, 0813, 0814, 0815, 0816, 0817, 0818	SP0005, SP0018, SP0019, SP0020
欧洲及其它	LS460	USF	全部年款	发动机电脑(ECM)网关	√	√	√	√		SP0005

欧洲及其它	LS460	USF	全部年款	电子控制制动(ECB)网关	√	√	√	√		SP0005
欧洲及其它	LS460	USF	全部年款	颈部保护控制(WIL)网关	√	√	√	√		SP0005
欧洲及其它	LS460	USF	全部年款	4号车身	√	√	√		0310, 0311, 0312, 0313, 0314, 0315, 0316, 0317, 0318, 0319, 0320, 0321, 0322, 0323, 0324, 0325, 0326, 0327, 0328, 0329	
欧洲及其它	LS460	USF	全部年款	5号车身	√	√	√		0031, 0032, 0330, 0331, 0332, 0333, 0334, 0335, 0336, 0337, 0338, 0339, 0340, 0341	
欧洲及其它	LS460	USF	全部年款	驾驶员车门	√	√	√		0278, 0280, 0281, 0282, 0283, 0317, 0426, 0427, 0428, 0429, 0433, 0434, 0435, 0436, 0437	
欧洲及其它	LS460	USF	全部年款	乘客车门	√	√	√		0278, 0280, 0281, 0282, 0283, 0317, 0426, 0427, 0428, 0429, 0430, 0431	
欧洲及其它	LS460	USF	全部年款	左后门	√	√	√	√	0278, 0284, 0317, 0428, 0429, 0437, 0503, 0504, 0505, 0506, 0507, 0508, 0509, 0510, 0511, 0512	
欧洲及其它	LS460	USF	全部年款	右后车门	√	√	√	√	0278, 0284, 0317, 0428, 0429, 0437, 0503, 0504, 0505, 0506, 0507, 0508, 0509, 0510, 0511, 0512	
欧洲及其它	LS460	USF	全部年款	后门	√	√	√	√	0520, 0521, 0522, 0523, 0524, 0525, 0526	
欧洲及其它	LS460	USF	全部年款	驾驶员门车窗控制	√	√	√		0528	SP0003
欧洲及其它	LS460	USF	全部年款	前乘员门车窗控制	√	√	√		0528	SP0003

欧洲及其它	LS460	USF	全部年款	左后门车窗控制	√	√	√		0528	SP0003
欧洲及其它	LS460	USF	全部年款	右后门车窗控制	√	√	√		0528	SP0003
欧洲及其它	LS460	USF	全部年款	驾驶员座椅控制单元	√	√	√	√	0026, 0421, 0422, 0423, 0424, 0513, 0514, 0515, 0516, 0517, 0518, 0519	
欧洲及其它	LS460	USF	全部年款	前乘客座椅控制单元	√	√	√	√	0026, 0421, 0422, 0423, 0424, 0425, 0513, 0514, 0515, 0516, 0517, 0519	
欧洲及其它	LS460	USF	全部年款	左后座椅单元	√	√	√		0026, 0421, 0422, 0423, 0424, 0425	
欧洲及其它	LS460	USF	全部年款	右后座椅单元	√	√	√		0026, 0421, 0422, 0423, 0424, 0425	
欧洲及其它	LS460	USF	全部年款	主开关	√	√	√			
欧洲及其它	LS460	USF	全部年款	驾驶员座椅开关单元	√	√	√	√	0355, 0398, 0399, 0400, 0401, 0402, 0403, 0404, 0405, 0406, 0407, 0408, 0409, 0410, 0411, 0412, 0413, 0414, 0415, 0416, 0417, 0418, 0419, 0420	
欧洲及其它	LS460	USF	全部年款	中控台开关单元			√		0355, 0356, 0357	
欧洲及其它	LS460	USF	全部年款	后部控制台开关单元	√	√	√		0355, 0358, 0359, 0360, 0361, 0362, 0363, 0364, 0365, 0366, 0367, 0368, 0369, 0370, 0371, 0372, 0373, 0374, 0375	
欧洲及其它	LS460	USF	全部年款	左前座椅空调	√	√	√		0351, 0352, 0353, 0354	
欧洲及其它	LS460	USF	全部年款	右前座椅空调	√	√	√		0351, 0352, 0353, 0354	
欧洲及其它	LS460	USF	全部年款	左后座椅空调	√	√	√		0351, 0352, 0353, 0354	

欧洲及其它	LS460	USF	全部年款	右后座椅空调	√	√	√		0351, 0352, 0353, 0354	
欧洲及其它	LS460	USF	全部年款	滑动天窗	√	√	√		0529	
欧洲及其它	LS460	USF	全部年款	电动调节转向柱	√	√	√	√	0472, 0473	
欧洲及其它	LS460	USF	全部年款	组合仪表	√	√	√	√	0398, 0616, 0617, 0618, 0619, 0620, 0621, 0622, 0623, 0624, 0625, 0626, 0627, 0628, 0629, 0630, 0631, 0632, 0633, 0634, 0635, 0636, 0637, 0638, 0639, 0640, 0641, 0642, 0643, 0644, 0645, 0646, 0647, 0648, 0649, 0650, 0651, 0652, 0653, 0654, 0655, 0656, 0657, 0658, 0659, 0660, 0661, 0662, 0663, 0664, 0665, 0666, 0667, 0668, 0669, 0670, 0671, 0672, 0673, 0674, 0675, 0676, 0677, 0678, 0679, 0680, 0681, 0682, 0683, 0684, 0685, 0686, 0687, 0688, 0689, 0690, 0691, 0692, 0693, 0694, 0695, 0696, 0697, 0698, 0699, 0700, 0701, 0702, 0703, 0704, 0705, 0706, 0707, 0708, 0709, 0710, 0711, 0712, 0713, 0714, 0715, 0716,	SP0095
欧洲及其它	LS460	USF	全部年款	组合开关			√			
欧洲及其它	LS460	USF	全部年款	方向盘多功能按键开关单元			√			
欧洲及其它	LS460	USF	全部年款	间隙声纳雷达	√	√	√	√	0023, 0024, 0025, 0026	SP0006, SP0087, SP0088

欧洲及其它	LS460	USF	全部年款	雨量传感器	√	√	√			
欧洲及其它	LS460	USF	全部年款	弯道辅助照明 (AFS)	√	√	√	√	0007, 0008, 0009, 0474, 0475, 0476, 0477, 0478, 0479, 0480, 0481, 0482, 0483, 0484, 0485, 0486, 0487, 0488, 0489, 0490, 0491, 0492, 0493	SP0008, SP0089
欧洲及其它	LS460	USF	全部年款	智能进入和启动	√	√	√	√	0329, 0333, 0496, 0498, 0501, 0502, 0530, 0531, 0532, 0533, 0534, 0535, 0536, 0537, 0538, 0539, 0540, 0541, 0542, 0543, 0544, 0545, 0546, 0547, 0548, 0549, 0550, 0551, 0552, 0553	SP0005, SP0011, SP0012, SP0013, SP0014, SP0015
欧洲及其它	LS460	USF	全部年款	电源控制	√	√	√	√	0342, 0343, 0344, 0345, 0346	
欧洲及其它	LS460	USF	全部年款	右侧主动调节头枕控制	√	√	√		0306, 0307, 0308, 0309	
欧洲及其它	LS460	USF	全部年款	左侧主动调节头枕控制	√	√	√		0306, 0307, 0308, 0309	
欧洲及其它	LS460	USF	全部年款	导航系统	√	√	√	√		SP0050, SP0051, SP0080, SP0081, SP0082, SP0083, SP0140
欧洲及其它	LS460	USF	全部年款	车载通信服务系统	√	√	√	√		SP0060, SP0061, SP0130, SP0131, SP0132, SP0133
欧洲及其它	LS460	USF	全部年款	雷达巡航2	√	√	√	√	0017, 0018	SP0041, SP0042, SP0079
欧洲及其它	LS460	USF	全部年款	车道保持辅助	√	√	√	√		SP0038, SP0039
欧洲及其它	LS460	USF	全部年款	预碰撞安全系统	√	√	√	√	0347, 0348, 0349, 0350	
欧洲及其它	LS460	USF	全部年款	预碰撞安全系统2	√	√	√	√	0022	SP0005, SP0038, SP0039, SP0040, SP0141

欧洲及其它	LS460	USF	全部年款	附件控制网关	√	√	√	√		SP0005
欧洲及其它	LS460	USF	全部年款	座椅乘员检测	√	√	√			SP0034, SP0035, SP0036
欧洲及其它	LS460	USF	全部年款	雷达巡航	√	√	√	√	0017, 0018	SP0041, SP0042, SP0079
欧洲及其它	LS460	USF	全部年款	网关	√	√		√		SP0005
欧洲及其它	LS460	USF	全部年款	夜视	√	√	√	√	0271, 0272, 0273, 0274	SP0073, SP0074
欧洲及其它	LS460	USF	全部年款	盲区监视系统(右侧单元)	√	√	√	√		SP0097, SP0098, SP0099, SP0100
欧洲及其它	LS460	USF	全部年款	盲区监视系统(左侧单元)	√	√	√	√		SP0101, SP0102, SP0103, SP0104
欧洲及其它	LS500	VXFA5#	全部年款	发动机	√	√	√	√	0071, 0080, 0081, 0110, 0111, 0114, 0137, 0149, 0155, 0158, 0168, 0180, 0182, 0185, 0187, 0188, 0190, 0191, 0192, 0193, 0194, 0195, 0204, 0206, 0211, 0236, 0237, 0249, 0250, 0254, 0258, 0262, 1194, 1195, 1196, 1197, 1198, 1199, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1215, 1216, 1217, 1218, 1219, 1220, 1221, 1222, 1223, 1224, 1225, 1226, 1227, 1228, 1229, 1230, 1231, 1232	SP0004, SP0026, SP0029, SP0032, SP0043, SP0069, SP0071, SP0118, SP0119, SP0120, SP0121, SP0122, SP0123, SP0124, SP0125

欧洲及其它	LS500	VXFA 5#	全部年款	变速箱	√	√	√	√	0071, 0080, 0081, 0110, 0111, 0114, 0137, 0149, 0168, 0180, 0182, 0185, 0187, 0188, 0190, 0191, 0192, 0193, 0194, 0195, 0204, 0206, 0211, 0236, 0237, 0249, 0250, 0254, 0258, 0262, 1194, 1195, 1196, 1197, 1198, 1199, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1215, 1216, 1217, 1218, 1219, 1220, 1221, 1222, 1223, 1224, 1225, 1226, 1227, 1228, 1229, 1231	SP0004, SP0029, SP0032, SP0124
欧洲及其它	LS500	VXFA 5#	全部年款	自启停系统	√	√	√		1480, 1481, 1482, 1483, 1484, 1485, 1486, 1487, 1488, 1489, 1490, 1491, 1492	
欧洲及其它	LS500	VXFA 5#	全部年款	雷达巡航1	√	√	√	√		
欧洲及其它	LS500	VXFA 5#	全部年款	雷达巡航2	√	√	√	√	0017, 0018, 1504, 1505	
欧洲及其它	LS500	VXFA 5#	全部年款	空气悬架	√	√	√			SP0007, SP0168, SP0169, SP0170, SP0171
欧洲及其它	LS500	VXFA 5#	全部年款	自适应可变悬架系统	√	√	√	√	0438, 0439, 0440, 0441, 0442, 0443, 0444, 0445, 0446, 0447, 0448, 0449, 0450, 0451, 0452, 0453, 0454, 0455, 0456, 0457, 0458, 0459, 0460, 0461, 0462, 0463, 0464, 0465, 0466, 0467, 0468, 0469, 0470, 0471	SP0001, SP0007
欧洲及其它	LS500	VXFA 5#	全部年款	前稳定杆系统	√	√	√		0527	SP0137, SP0138
欧洲及其它	LS500	VXFA 5#	全部年款	后稳定杆系统	√	√	√		0527	SP0137, SP0138

欧洲及其它	LS500	VXFA 5#	全部年款	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统	√	√	√	√	0026, 0376, 0377, 0379, 0380, 0382, 0383, 0471, 0821, 0822, 0825, 0826, 0827, 0828, 0829, 0830, 0831, 0832, 0833, 0834, 0835, 0836, 0837, 0838, 0839, 0840, 0841, 0842, 0843, 0844, 0845, 0846, 0847, 0848, 0849, 0850, 0851, 0852, 0853, 0854, 0855, 0856, 0857, 0858, 0859, 0860, 0861, 0862, 0863, 0864, 0865, 0866, 0867, 0868, 0869, 0870, 0871, 0872, 0873, 0874, 0875, 0876, 0877, 0878, 0879, 0880, 0881, 0882, 0883, 0884, 0885, 0886, 0887, 0888, 0889, 0890, 0891, 0892, 0893, 0894, 0895, 0896, 0897, 0898, 0899, 0900, 0901, 0902, 0903, 0904, 0905, 0906, 0907, 0908, 0909, 0910, 0911	SP0001, SP0003, SP0021, SP0022, SP0023, SP0024, SP0116
欧洲及其它	LS500	VXFA 5#	全部年款	胎压监测	√	√	√			SP0001, SP0002, SP0084, SP0085, SP0086
欧洲及其它	LS500	VXFA 5#	全部年款	电子动力方向盘	√	√	√	√		SP0001, SP0009, SP0010
欧洲及其它	LS500	VXFA 5#	全部年款	可变齿比转向系统	√	√	√	√		SP0004, SP0037
欧洲及其它	LS500	VXFA 5#	全部年款	电动驻车制动	√	√	√	√	0376, 0377, 0378, 0379, 0380, 0381, 0382, 0383, 0384, 0385, 0386, 0387, 0388, 0389, 0390, 0391, 0392, 0393, 0394, 0395, 0396, 0397	SP0003, SP0004
欧洲及其它	LS500	VXFA 5#	全部年款	前识别摄像头	√	√	√	√	0052	SP0105, SP0106, SP0107, SP0165
欧洲及其它	LS500	VXFA 5#	全部年款	车道控制	√	√	√		0824, 0989	

欧洲及其它	LS500	VXFA 5#	全部年款	全景监视	√	√	√	√		
欧洲及其它	LS500	VXFA 5#	全部年款	行车安全辅助系统 (DRS)	√	√	√	√		SP0004, SP0134, SP0135, SP0136
欧洲及其它	LS500	VXFA 5#	全部年款	转向角度传感器	√	√	√			
欧洲及其它	LS500	VXFA 5#	全部年款	驻车辅助监视	√	√	√	√		
欧洲及其它	LS500	VXFA 5#	全部年款	空调	√	√	√	√	0556, 0557, 0558, 0559, 0560, 0561, 0562, 0563, 0564, 0565, 0566, 0567, 0568, 0569, 0570, 0571, 0572, 0573, 0574, 0575, 0576, 0577, 0578, 0579, 0580, 0581, 0582, 0583, 0584, 0585, 0586, 0587, 0588, 0589, 0590, 0591, 0592, 0593, 0594, 0595, 0596, 0597, 0598, 0599, 0600, 0601, 0602, 0603, 0604, 0605, 0606, 0607, 0608, 0609, 0610, 0611, 0612, 0613, 0614, 0615	SP0016, SP0052, SP0090, SP0091, SP0092, SP0093, SP0094
欧洲及其它	LS500	VXFA 5#	全部年款	安全气囊	√	√	√	√		SP0001
欧洲及其它	LS500	VXFA 5#	全部年款	行驶辅助系统	√	√	√			
欧洲及其它	LS500	VXFA 5#	全部年款	安全带控制	√	√	√			
欧洲及其它	LS500	VXFA 5#	全部年款	预碰撞系统	√	√	√		1524, 1525, 1526	

欧洲及其它	LS500	VXFA 5#	全部年款	主车身	√	√	√	√	0005, 0282, 0300, 0301, 0317, 0319, 0333, 0335, 0337, 0339, 0426, 0427, 0429, 0433, 0434, 0435, 0436, 0490, 0496, 0497, 0498, 0499, 0500, 0501, 0502, 0783, 0784, 0785, 0786, 0787, 0788, 0789, 0790, 0791, 0792, 0793, 0794, 0795, 0796, 0797, 0798, 0799, 0800, 0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810, 0811, 0812, 0813, 0814, 0815, 0816, 0817, 0818	SP0005, SP0018, SP0019, SP0020
欧洲及其它	LS500	VXFA 5#	全部年款	附件控制网关	√	√	√	√		SP0005
欧洲及其它	LS500	VXFA 5#	全部年款	中央网关	√	√	√	√		SP0005
欧洲及其它	LS500	VXFA 5#	全部年款	左后门	√	√	√	√	0278, 0284, 0317, 0428, 0429, 0437, 0503, 0504, 0505, 0506, 0507, 0508, 0509, 0510, 0511, 0512	
欧洲及其它	LS500	VXFA 5#	全部年款	右后车门	√	√	√	√	0278, 0284, 0317, 0428, 0429, 0437, 0503, 0504, 0505, 0506, 0507, 0508, 0509, 0510, 0511, 0512	
欧洲及其它	LS500	VXFA 5#	全部年款	后门	√	√	√	√	0520, 0521, 0522, 0523, 0524, 0525, 0526	
欧洲及其它	LS500	VXFA 5#	全部年款	驾驶员门车窗控制	√	√	√		0528	
欧洲及其它	LS500	VXFA 5#	全部年款	前乘员门车窗控制	√	√	√		0528	
欧洲及其它	LS500	VXFA 5#	全部年款	左后门车窗控制	√	√	√		0528	
欧洲及其它	LS500	VXFA 5#	全部年款	右后门车窗控制	√	√	√		0528	

欧洲及其它	LS500	VXFA 5#	全部年款	驾驶员座椅控制单元	√	√	√	√	0026, 0421, 0422, 0423, 0424, 0513, 0514, 0515, 0516, 0517, 0518, 0519	
欧洲及其它	LS500	VXFA 5#	全部年款	前乘员座椅控制单元	√	√	√	√	0026, 0421, 0422, 0423, 0424, 0425, 0513, 0514, 0515, 0516, 0517, 0519	
欧洲及其它	LS500	VXFA 5#	全部年款	左后座椅单元	√	√	√		0026, 0421, 0422, 0423, 0424, 0425	
欧洲及其它	LS500	VXFA 5#	全部年款	右后座椅单元	√	√	√		0026, 0421, 0422, 0423, 0424, 0425	
欧洲及其它	LS500	VXFA 5#	全部年款	主开关	√	√	√			
欧洲及其它	LS500	VXFA 5#	全部年款	后部控制台开关单元	√	√	√		0355, 0358, 0359, 0360, 0361, 0362, 0363, 0364, 0365, 0366, 0367, 0368, 0369, 0370, 0371, 0372, 0373, 0374, 0375	
欧洲及其它	LS500	VXFA 5#	全部年款	滑动天窗	√	√	√		0529	
欧洲及其它	LS500	VXFA 5#	全部年款	后滑动遮阳帘	√	√	√		0027	
欧洲及其它	LS500	VXFA 5#	全部年款	电动调节转向柱	√	√	√		1513, 1514	

欧洲及其它	LS500	VXFA 5#	全部年款	组合仪表	√	√	√	0274, 0398, 0475, 0488, 0620, 0624, 0626, 0627, 0638, 0648, 0650, 0651, 0652, 0656, 0657, 0659, 0660, 0670, 0671, 0675, 0676, 0684, 0686, 0690, 0693, 0701, 0702, 0704, 0710, 0723, 0724, 0728, 0729, 0730, 0731, 0732, 0734, 0735, 0736, 0737, 0752, 0753, 1233, 1234, 1235, 1236, 1237, 1238, 1239, 1240, 1241, 1242, 1243, 1244, 1245, 1246, 1247, 1248, 1249, 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1256, 1257, 1258, 1259, 1260, 1261, 1262, 1263, 1264, 1265, 1266, 1267, 1268, 1269, 1270, 1271, 1272, 1273, 1274, 1275, 1276, 1277, 1278, 1279, 1280, 1281, 1282, 1283, 1284, 1285, 1286, 1287, 1288, 1289, 1290, 1291, 1292,	
欧洲及其它	LS500	VXFA 5#	全部年款	抬头显示器	√	√	√	0049, 0050, 1506, 1507, 1508, 1509, 1510, 1511, 1512	
欧洲及其它	LS500	VXFA 5#	全部年款	路标侦测辅助	√	√	√	1183	
欧洲及其它	LS500	VXFA 5#	全部年款	智能驻车辅助/智能间隙声呐/间隙声呐	√	√	√	0023, 0024, 0025, 0026	SP0006, SP0114
欧洲及其它	LS500	VXFA 5#	全部年款	雨水/湿度传感器单元	√	√	√		
欧洲及其它	LS500	VXFA 5#	全部年款	雨刮器	√	√	√	0031, 0032	

欧洲及其它	LS500	VXFA 5#	全部年款	弯道辅助照明 (AFS)	√	√	√	√	0007, 0008, 0009, 0474, 0475, 0476, 0477, 0478, 0479, 0480, 0481, 0482, 0483, 0484, 0485, 0486, 0487, 0488, 0489, 0490, 0491, 0492, 0493	SP0008, SP0089
欧洲及其它	LS500	VXFA 5#	全部年款	弯道辅助照明右侧系统 (AFS)	√	√	√		0001, 0002, 0003, 0004, 0005, 0028	
欧洲及其它	LS500	VXFA 5#	全部年款	前识别摄像机 (大灯控制)	√	√	√			
欧洲及其它	LS500	VXFA 5#	全部年款	智能进入和启动	√	√	√	√	0329, 0333, 0496, 0498, 0501, 0502, 0530, 0531, 0532, 0533, 0534, 0535, 0536, 0537, 0538, 0539, 0540, 0541, 0542, 0543, 0544, 0545, 0546, 0547, 0548, 0549, 0550, 0551, 0552, 0553	SP0005, SP0011, SP0012, SP0014, SP0015, SP0018
欧洲及其它	LS500	VXFA 5#	全部年款	电源控制	√	√	√	√	0299, 0300, 0301, 0302, 0303, 0304, 0305	SP0046
欧洲及其它	LS500	VXFA 5#	全部年款	座椅乘员检测	√	√	√	√		
欧洲及其它	LS500	VXFA 5#	全部年款	远程发动机启动	√	√	√	√		SP0047, SP0048, SP0049
欧洲及其它	LS500	VXFA 5#	全部年款	起动机启动控制	√	√	√	√	0256, 0257	
欧洲及其它	LS500	VXFA 5#	全部年款	导航系统	√	√	√	√		SP0050, SP0051, SP0080, SP0081, SP0082, SP0083
欧洲及其它	LS500	VXFA 5#	全部年款	右前车门模块	√	√	√	√	0275, 0276, 0277, 0278, 0279, 0280, 0281, 0282, 0283, 0284	
欧洲及其它	LS500	VXFA 5#	全部年款	左前车门模块	√	√	√	√	0275, 0276, 0277, 0278, 0279, 0280, 0281, 0282, 0283, 0284	

欧洲及其它	LS500	VXFA 5#	全部年款	前雷达传感器	√	√	√			SP0076, SP0077, SP0166, SP0167
欧洲及其它	LS500	VXFA 5#	全部年款	前侧面雷达 (主单元)	√	√	√			SP0159, SP0160, SP0161
欧洲及其它	LS500	VXFA 5#	全部年款	前侧面雷达 (副单元)	√	√	√			SP0162, SP0163, SP0164
欧洲及其它	LS500	VXFA 5#	全部年款	盲区监视系统 (右侧单元)	√	√	√	√		SP0097, SP0098, SP0099, SP0100
欧洲及其它	LS500	VXFA 5#	全部年款	盲区监视系统 (左侧单元)	√	√	√	√		SP0101, SP0102, SP0103, SP0104
欧洲及其它	LS500	VXFA 5#	全部年款	主动噪声控制	√	√	√		1515, 1516, 1517, 1518, 1519	
欧洲及其它	LS500	VXFA 5#	全部年款	行人保护	√	√	√			SP0004
欧洲及其它	LS500	VXFA 5#	全部年款	副电池模块	√	√	√		0029, 0030	
欧洲及其它	LS500	VXFA 5#	全部年款	1号电源集成单元	√	√	√			
欧洲及其它	LS500	VXFA 5#	全部年款	2号电源集成单元	√	√	√			
欧洲及其它	LS500	VXFA 5#	全部年款	3号电源集成单元	√	√	√			
欧洲及其它	LS500	VXFA 5#	全部年款	车载通信服务系统	√	√	√	√	0036	

欧洲及其它	LS500	VXFA 5#	全部年款	前大灯自动调平	√	√	√		0001, 0002, 0003, 0004, 0005, 0006, 0007, 0008, 0009, 0010, 0011, 0012, 0013, 0014, 0015	SP0008, SP0089
欧洲及其它	LS500	VXFA 5#	全部年款	大灯自动调平控制(右侧单元)	√	√	√		0001, 0002, 0003, 0004, 0005, 0006	
欧洲及其它	LS500	VXFA 5#	全部年款	车道保持辅助(LKA)/车道偏离警报(LDA)	√	√	√	√	0823, 0824	
欧洲及其它	LS500	VXFA 5#	全部年款	车道保持辅助/车道偏离警报(副)			√			
欧洲及其它	LS500	VXFA 5#	全部年款	预碰撞安全系统2	√	√	√	√	0022	
欧洲及其它	LS500	VXFA 5#	全部年款	巡航控制	√	√	√	√		
欧洲及其它	LS500	VXFA 5#	全部年款	防抱死制动/电子驻车	√	√	√		0471, 0830, 0839, 0887, 0911, 1498, 1499, 1500, 1501, 1502, 1503	SP0001, SP0003, SP0023, SP0024, SP0172

欧洲及其它	LS500h	GVF5 #	全部年款	发动机	√	√	√	√	0071, 0080, 0081, 0110, 0111, 0114, 0137, 0149, 0155, 0158, 0168, 0180, 0182, 0185, 0187, 0188, 0190, 0191, 0192, 0193, 0194, 0195, 0204, 0206, 0211, 0236, 0237, 0249, 0250, 0254, 0258, 0262, 1194, 1195, 1196, 1197, 1198, 1199, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1215, 1216, 1217, 1218, 1219, 1220, 1221, 1222, 1223, 1224, 1225, 1226, 1227, 1228, 1229, 1230, 1231, 1232	SP0004, SP0026, SP0029, SP0032, SP0043, SP0069, SP0071, SP0118, SP0119, SP0120, SP0121, SP0122, SP0123, SP0124, SP0125
欧洲及其它	LS500h	GVF5 #	全部年款	混合动力控制	√	√	√		0070, 0071, 0079, 0081, 0180, 0194, 0195, 1207, 1208, 1493, 1494, 1495, 1496, 1497	
欧洲及其它	LS500h	GVF5 #	全部年款	电动机发电机	√	√	√	√		
欧洲及其它	LS500h	GVF5 #	全部年款	混合动力电池系统	√	√	√	√		
欧洲及其它	LS500h	GVF5 #	全部年款	雷达巡航1	√	√	√	√		
欧洲及其它	LS500h	GVF5 #	全部年款	雷达巡航2	√	√	√	√	1504, 1505	
欧洲及其它	LS500h	GVF5 #	全部年款	空气悬架	√	√	√			SP0007, SP0168, SP0169, SP0170, SP0171
欧洲及其它	LS500h	GVF5 #	全部年款	自适应可变悬架系统	√	√	√	√	0438, 0439, 0440, 0441, 0442, 0443, 0444, 0445, 0446, 0447, 0448, 0449, 0450, 0451, 0452, 0453, 0454, 0455, 0456, 0457, 0458, 0459, 0460, 0461, 0462, 0463, 0464, 0465, 0466, 0467, 0468, 0469, 0470, 0471	SP0001, SP0007

欧洲及其它	LS500h	GVF5 #	全部年款	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统	√	√	√	√	0026, 0376, 0377, 0379, 0380, 0382, 0383, 0471, 0821, 0822, 0825, 0826, 0827, 0828, 0829, 0830, 0831, 0832, 0833, 0834, 0835, 0836, 0837, 0838, 0839, 0840, 0841, 0842, 0843, 0844, 0845, 0846, 0847, 0848, 0849, 0850, 0851, 0852, 0853, 0854, 0855, 0856, 0857, 0858, 0859, 0860, 0861, 0862, 0863, 0864, 0865, 0866, 0867, 0868, 0869, 0870, 0871, 0872, 0873, 0874, 0875, 0876, 0877, 0878, 0879, 0880, 0881, 0882, 0883, 0884, 0885, 0886, 0887, 0888, 0889, 0890, 0891, 0892, 0893, 0894, 0895, 0896, 0897, 0898, 0899, 0900, 0901, 0902, 0903, 0904, 0905, 0906, 0907, 0908, 0909, 0910, 0911	SP0001, SP0003, SP0021, SP0022, SP0023, SP0116
欧洲及其它	LS500h	GVF5 #	全部年款	胎压监测	√	√	√			SP0001, SP0002, SP0084, SP0085, SP0086
欧洲及其它	LS500h	GVF5 #	全部年款	电子动力方向盘	√	√	√	√		SP0001, SP0009, SP0010
欧洲及其它	LS500h	GVF5 #	全部年款	可变齿比转向系统	√	√	√	√		SP0004, SP0037
欧洲及其它	LS500h	GVF5 #	全部年款	电动驻车制动	√	√	√	√	0376, 0377, 0378, 0379, 0380, 0381, 0382, 0383, 0384, 0385, 0386, 0387, 0388, 0389, 0390, 0391, 0392, 0393, 0394, 0395, 0396, 0397	SP0003, SP0004
欧洲及其它	LS500h	GVF5 #	全部年款	前识别摄像头	√	√	√	√	0052	SP0105, SP0106, SP0107, SP0165
欧洲及其它	LS500h	GVF5 #	全部年款	车道控制	√	√	√		0824, 0989	

欧洲及其它	LS500h	GVF5#	全部年款	全景监视	√	√	√	√		
欧洲及其它	LS500h	GVF5#	全部年款	行车安全辅助系统(DRS)	√	√	√	√		SP0004, SP0134, SP0135, SP0136
欧洲及其它	LS500h	GVF5#	全部年款	转向角度传感器	√	√	√			
欧洲及其它	LS500h	GVF5#	全部年款	驻车辅助监视	√	√	√	√		
欧洲及其它	LS500h	GVF5#	全部年款	空调	√	√	√	√	0556, 0557, 0558, 0559, 0560, 0561, 0562, 0563, 0564, 0565, 0566, 0567, 0568, 0569, 0570, 0571, 0572, 0573, 0574, 0575, 0576, 0577, 0578, 0579, 0580, 0581, 0582, 0583, 0584, 0585, 0586, 0587, 0588, 0589, 0590, 0591, 0592, 0593, 0594, 0595, 0596, 0597, 0598, 0599, 0600, 0601, 0602, 0603, 0604, 0605, 0606, 0607, 0608, 0609, 0610, 0611, 0612, 0613, 0614, 0615	SP0016, SP0052, SP0090, SP0091, SP0092, SP0093, SP0094
欧洲及其它	LS500h	GVF5#	全部年款	安全气囊	√	√	√	√		SP0001
欧洲及其它	LS500h	GVF5#	全部年款	行驶辅助系统	√	√	√			
欧洲及其它	LS500h	GVF5#	全部年款	安全带控制	√	√	√			
欧洲及其它	LS500h	GVF5#	全部年款	预碰撞系统	√	√	√		1524, 1525, 1526	

欧洲及其它	LS500h	GVF5#	全部年款	主车身	√	√	√	√	0005, 0282, 0300, 0301, 0317, 0319, 0333, 0335, 0337, 0339, 0426, 0427, 0429, 0433, 0434, 0435, 0436, 0490, 0496, 0497, 0498, 0499, 0500, 0501, 0502, 0783, 0784, 0785, 0786, 0787, 0788, 0789, 0790, 0791, 0792, 0793, 0794, 0795, 0796, 0797, 0798, 0799, 0800, 0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810, 0811, 0812, 0813, 0814, 0815, 0816, 0817, 0818	SP0005, SP0018, SP0019, SP0020
欧洲及其它	LS500h	GVF5#	全部年款	附件控制网关	√	√	√	√		SP0005
欧洲及其它	LS500h	GVF5#	全部年款	中央网关	√	√	√	√		SP0005
欧洲及其它	LS500h	GVF5#	全部年款	左后门	√	√	√	√	0278, 0284, 0317, 0428, 0429, 0437, 0503, 0504, 0505, 0506, 0507, 0508, 0509, 0510, 0511, 0512	
欧洲及其它	LS500h	GVF5#	全部年款	右后车门	√	√	√	√	0278, 0284, 0317, 0428, 0429, 0437, 0503, 0504, 0505, 0506, 0507, 0508, 0509, 0510, 0511, 0512	
欧洲及其它	LS500h	GVF5#	全部年款	后门	√	√	√	√	0520, 0521, 0522, 0523, 0524, 0525, 0526	
欧洲及其它	LS500h	GVF5#	全部年款	驾驶员门车窗控制	√	√	√		0528	
欧洲及其它	LS500h	GVF5#	全部年款	前乘员门车窗控制	√	√	√		0528	
欧洲及其它	LS500h	GVF5#	全部年款	左后门车窗控制	√	√	√		0528	
欧洲及其它	LS500h	GVF5#	全部年款	右后门车窗控制	√	√	√		0528	

欧洲及其它	LS500h	GVF5#	全部年款	驾驶员座椅控制单元	√	√	√	√	0026, 0421, 0422, 0423, 0424, 0513, 0514, 0515, 0516, 0517, 0518, 0519	
欧洲及其它	LS500h	GVF5#	全部年款	前乘员座椅控制单元	√	√	√	√	0026, 0421, 0422, 0423, 0424, 0425, 0513, 0514, 0515, 0516, 0517, 0519	
欧洲及其它	LS500h	GVF5#	全部年款	左后座椅单元	√	√	√		0026, 0421, 0422, 0423, 0424, 0425	
欧洲及其它	LS500h	GVF5#	全部年款	右后座椅单元	√	√	√		0026, 0421, 0422, 0423, 0424, 0425	
欧洲及其它	LS500h	GVF5#	全部年款	主开关	√	√	√			
欧洲及其它	LS500h	GVF5#	全部年款	后部控制台开关单元	√	√	√		0355, 0358, 0359, 0360, 0361, 0362, 0363, 0364, 0365, 0366, 0367, 0368, 0369, 0370, 0371, 0372, 0373, 0374, 0375	
欧洲及其它	LS500h	GVF5#	全部年款	滑动天窗	√	√	√		0529	
欧洲及其它	LS500h	GVF5#	全部年款	电动调节转向柱	√	√	√		1513, 1514	

欧洲及其它	LS500h	GVF5 #	全部年款	组合仪表	√	√	√	0274, 0398, 0475, 0488, 0620, 0624, 0626, 0627, 0638, 0648, 0650, 0651, 0652, 0656, 0657, 0659, 0660, 0670, 0671, 0675, 0676, 0684, 0686, 0690, 0693, 0701, 0702, 0704, 0710, 0723, 0724, 0728, 0729, 0730, 0731, 0732, 0734, 0735, 0736, 0737, 0752, 0753, 1233, 1234, 1235, 1236, 1237, 1238, 1239, 1240, 1241, 1242, 1243, 1244, 1245, 1246, 1247, 1248, 1249, 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1256, 1257, 1258, 1259, 1260, 1261, 1262, 1263, 1264, 1265, 1266, 1267, 1268, 1269, 1270, 1271, 1272, 1273, 1274, 1275, 1276, 1277, 1278, 1279, 1280, 1281, 1282, 1283, 1284, 1285, 1286, 1287, 1288, 1289, 1290, 1291, 1292,	
欧洲及其它	LS500h	GVF5 #	全部年款	抬头显示器	√	√	√	0049, 0050, 1506, 1507, 1508, 1509, 1510, 1511, 1512	
欧洲及其它	LS500h	GVF5 #	全部年款	路标侦测辅助	√	√	√	1183	
欧洲及其它	LS500h	GVF5 #	全部年款	智能驻车辅助/智能间隙声呐/间隙声呐	√	√	√	0023, 0024, 0025, 0026	SP0006, SP0114
欧洲及其它	LS500h	GVF5 #	全部年款	雨水/湿度传感器单元	√	√	√		
欧洲及其它	LS500h	GVF5 #	全部年款	雨刮器	√	√	√	0031, 0032	

欧洲及其它	LS500h	GVF5#	全部年款	弯道辅助照明 (AFS)	√	√	√	√	0007, 0008, 0009, 0474, 0475, 0476, 0477, 0478, 0479, 0480, 0481, 0482, 0483, 0484, 0485, 0486, 0487, 0488, 0489, 0490, 0491, 0492, 0493	SP0008, SP0089
欧洲及其它	LS500h	GVF5#	全部年款	弯道辅助照明右侧系统 (AFS)	√	√	√		0001, 0002, 0003, 0004, 0005, 0028	
欧洲及其它	LS500h	GVF5#	全部年款	前识别摄像机 (大灯控制)	√	√	√			
欧洲及其它	LS500h	GVF5#	全部年款	智能进入和启动	√	√	√	√	0329, 0333, 0496, 0498, 0501, 0502, 0530, 0531, 0532, 0533, 0534, 0535, 0536, 0537, 0538, 0539, 0540, 0541, 0542, 0543, 0544, 0545, 0546, 0547, 0548, 0549, 0550, 0551, 0552, 0553	SP0005, SP0011, SP0012, SP0014, SP0015, SP0018
欧洲及其它	LS500h	GVF5#	全部年款	电源控制	√	√	√	√	0299, 0300, 0301, 0302, 0303, 0304, 0305	SP0046
欧洲及其它	LS500h	GVF5#	全部年款	座椅乘员检测	√	√	√	√		
欧洲及其它	LS500h	GVF5#	全部年款	远程发动机启动	√	√	√	√		SP0047, SP0048, SP0049
欧洲及其它	LS500h	GVF5#	全部年款	导航系统	√	√	√	√		SP0050, SP0051, SP0080, SP0081, SP0082, SP0083
欧洲及其它	LS500h	GVF5#	全部年款	右前车门模块	√	√	√	√	0275, 0276, 0277, 0278, 0279, 0280, 0281, 0282, 0283, 0284	
欧洲及其它	LS500h	GVF5#	全部年款	左前车门模块	√	√	√	√	0275, 0276, 0277, 0278, 0279, 0280, 0281, 0282, 0283, 0284	
欧洲及其它	LS500h	GVF5#	全部年款	前雷达传感器	√	√	√			SP0076, SP0077, SP0167

欧洲及其它	LS500h	GVF5#	全部年款	前部侧面雷达(主单元)	√	√	√			SP0159, SP0160, SP0161
欧洲及其它	LS500h	GVF5#	全部年款	前部侧面雷达(副单元)	√	√	√			SP0162, SP0163, SP0164
欧洲及其它	LS500h	GVF5#	全部年款	盲区监视系统(右侧单元)	√	√	√	√		SP0097, SP0098, SP0099, SP0100
欧洲及其它	LS500h	GVF5#	全部年款	盲区监视系统(左侧单元)	√	√	√	√		SP0101, SP0102, SP0103, SP0104
欧洲及其它	LS500h	GVF5#	全部年款	电动格栅百叶窗控制	√	√	√		0037, 0038, 0039, 0040	SP0128, SP0129
欧洲及其它	LS500h	GVF5#	全部年款	车辆接近警示系统	√	√	√	√	0044, 0045, 0046	
欧洲及其它	LS500h	GVF5#	全部年款	主动噪声控制	√	√	√		1515, 1516, 1517, 1518, 1519	
欧洲及其它	LS500h	GVF5#	全部年款	行人保护	√	√	√			SP0004
欧洲及其它	LS500h	GVF5#	全部年款	副电池模块	√	√	√		0029, 0030	
欧洲及其它	LS500h	GVF5#	全部年款	1号电源集成单元	√	√	√			
欧洲及其它	LS500h	GVF5#	全部年款	2号电源集成单元	√	√	√			
欧洲及其它	LS500h	GVF5#	全部年款	3号电源集成单元	√	√	√			

欧洲及其它	LS500h	GVF5#	全部年款	车载通信服务系统	√	√	√	√	0036	
欧洲及其它	LS500h	GVF5#	全部年款	车道保持辅助(LKA)/车道偏离警报(LDA)	√	√	√	√	0823, 0824	
欧洲及其它	LS500h	GVF5#	全部年款	车道保持辅助/车道偏离警报(副)			√			
欧洲及其它	LS500h	GVF5#	全部年款	预碰撞安全系统2	√	√	√	√	0022	
欧洲及其它	LS500h	GVF5#	全部年款	巡航控制	√	√	√	√		
欧洲及其它	LS500h	GVF5#	全部年款	前大灯自动调平	√	√	√		0001, 0002, 0003, 0004, 0005, 0006, 0007, 0008, 0009, 0010, 0011, 0012, 0013, 0014, 0015	SP0008, SP0089
欧洲及其它	LS500h	GVF5#	全部年款	大灯自动调平控制(右侧单元)	√	√	√		0001, 0002, 0003, 0004, 0005, 0006	

欧洲及其它	LS600h	UVF	全部年款	发动机和自动变速箱系统	√	√	√	√	0071, 0079, 0080, 0081, 0082, 0083, 0084, 0085, 0086, 0087, 0088, 0089, 0090, 0091, 0092, 0093, 0094, 0095, 0096, 0097, 0098, 0099, 0100, 0101, 0102, 0103, 0104, 0105, 0106, 0107, 0108, 0109, 0110, 0111, 0112, 0113, 0114, 0115, 0116, 0117, 0118, 0119, 0120, 0121, 0122, 0123, 0124, 0125, 0126, 0127, 0128, 0129, 0130, 0131, 0132, 0133, 0134, 0135, 0136, 0137, 0138, 0139, 0140, 0141, 0142, 0143, 0144, 0145, 0146, 0147, 0148, 0149, 0150, 0151, 0152, 0153, 0154, 0155, 0156, 0157, 0158, 0159, 0160, 0161, 0162, 0163, 0164, 0165, 0166, 0167, 0168, 0169, 0170, 0171, 0172, 0173, 0174, 0175, 0176, 0177, 0178, 0179,	SP0003, SP0004, SP0026, SP0027, SP0028, SP0029, SP0030, SP0031, SP0032, SP0033, SP0067, SP0069, SP0070, SP0071, SP0072, SP0119, SP0120, SP0121, SP0123, SP0124, SP0142, SP0143
欧洲及其它	LS600h	UVF	全部年款	混合动力控制	√	√	√	√	0068, 0069, 0070, 0071, 0072, 0075, 0076, 0077, 0078, 0079, 0080, 0081, 0117	SP0003, SP0004, SP0005, SP0024, SP0025, SP0026
欧洲及其它	LS600h	UVF	全部年款	巡航控制	√	√	√	√		
欧洲及其它	LS600h	UVF	全部年款	空气悬架	√	√	√	√	0438, 0439, 0440, 0441, 0442, 0443, 0444, 0445, 0446, 0447, 0448, 0449, 0450, 0451, 0452, 0453, 0454, 0455, 0456, 0457, 0458, 0459, 0460, 0461, 0462, 0463, 0464, 0465, 0466, 0467, 0468, 0469, 0470, 0471	SP0001, SP0007
欧洲及其它	LS600h	UVF	全部年款	前稳定杆系统	√	√	√		0527	SP0137, SP0138
欧洲及其它	LS600h	UVF	全部年款	后稳定杆系统	√	√	√		0527	SP0137, SP0138

欧洲及其它	LS600h	UVF	全部年款	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统	√	√	√	√	0026, 0376, 0377, 0379, 0380, 0382, 0383, 0471, 0821, 0822, 0825, 0826, 0827, 0828, 0829, 0830, 0831, 0832, 0833, 0834, 0835, 0836, 0837, 0838, 0839, 0840, 0841, 0842, 0843, 0844, 0845, 0846, 0847, 0848, 0849, 0850, 0851, 0852, 0853, 0854, 0855, 0856, 0857, 0858, 0859, 0860, 0861, 0862, 0863, 0864, 0865, 0866, 0867, 0868, 0869, 0870, 0871, 0872, 0873, 0874, 0875, 0876, 0877, 0878, 0879, 0880, 0881, 0882, 0883, 0884, 0885, 0886, 0887, 0888, 0889, 0890, 0891, 0892, 0893, 0894, 0895, 0896, 0897, 0898, 0899, 0900, 0901, 0902, 0903, 0904, 0905, 0906, 0907, 0908, 0909, 0910, 0911	SP0001, SP0003, SP0021, SP0022, SP0023, SP0116
欧洲及其它	LS600h	UVF	全部年款	雨水/湿度传感器单元	√	√	√			
欧洲及其它	LS600h	UVF	全部年款	胎压监测	√	√	√			SP0001, SP0002, SP0084, SP0085, SP0086
欧洲及其它	LS600h	UVF	全部年款	电子动力方向盘	√	√	√	√		SP0001, SP0004, SP0009, SP0010
欧洲及其它	LS600h	UVF	全部年款	可变齿比转向系统	√	√	√	√		SP0001, SP0009, SP0037
欧洲及其它	LS600h	UVF	全部年款	电动驻车制动	√	√	√	√	0376, 0377, 0378, 0379, 0380, 0381, 0382, 0383, 0384, 0385, 0386, 0387, 0388, 0389, 0390, 0391, 0392, 0393, 0394, 0395, 0396, 0397	SP0003, SP0004

欧洲及其它	LS600h	UVF	全部年款	智能驻车辅助/驻车辅助监视器	√	√	√	√		
欧洲及其它	LS600h	UVF	全部年款	空调	√	√	√	√	0556, 0557, 0558, 0559, 0560, 0561, 0562, 0563, 0564, 0565, 0566, 0567, 0568, 0569, 0570, 0571, 0572, 0573, 0574, 0575, 0576, 0577, 0578, 0579, 0580, 0581, 0582, 0583, 0584, 0585, 0586, 0587, 0588, 0589, 0590, 0591, 0592, 0593, 0594, 0595, 0596, 0597, 0598, 0599, 0600, 0601, 0602, 0603, 0604, 0605, 0606, 0607, 0608, 0609, 0610, 0611, 0612, 0613, 0614, 0615	SP0016, SP0017, SP0052
欧洲及其它	LS600h	UVF	全部年款	安全气囊	√	√	√	√		SP0001
欧洲及其它	LS600h	UVF	全部年款	主车身	√	√	√	√	0005, 0282, 0300, 0301, 0317, 0319, 0333, 0335, 0337, 0339, 0426, 0427, 0429, 0433, 0434, 0435, 0436, 0490, 0496, 0497, 0498, 0499, 0500, 0501, 0502, 0783, 0784, 0785, 0786, 0787, 0788, 0789, 0790, 0791, 0792, 0793, 0794, 0795, 0796, 0797, 0798, 0799, 0800, 0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810, 0811, 0812, 0813, 0814, 0815, 0816, 0817, 0818	SP0005, SP0018, SP0019, SP0020
欧洲及其它	LS600h	UVF	全部年款	发动机电脑(ECM)网关	√	√	√	√		SP0005

欧洲及其它	LS600h	UVF	全部年款	电子控制制动(ECB)网关	√	√	√	√		SP0005
欧洲及其它	LS600h	UVF	全部年款	颈部保护控制(WIL)网关	√	√	√	√		SP0005
欧洲及其它	LS600h	UVF	全部年款	4号车身	√	√	√		0310, 0311, 0312, 0313, 0314, 0315, 0316, 0317, 0318, 0319, 0320, 0321, 0322, 0323, 0324, 0325, 0326, 0327, 0328, 0329	
欧洲及其它	LS600h	UVF	全部年款	5号车身	√	√	√		0031, 0032, 0330, 0331, 0332, 0333, 0334, 0335, 0336, 0337, 0338, 0339, 0340, 0341	
欧洲及其它	LS600h	UVF	全部年款	驾驶员车门	√	√	√		0278, 0280, 0281, 0282, 0283, 0317, 0426, 0427, 0428, 0429, 0433, 0434, 0435, 0436, 0437	
欧洲及其它	LS600h	UVF	全部年款	乘客车门	√	√	√		0278, 0280, 0281, 0282, 0283, 0317, 0426, 0427, 0428, 0429, 0430, 0431	
欧洲及其它	LS600h	UVF	全部年款	左后门	√	√	√	√	0278, 0284, 0317, 0428, 0429, 0437, 0503, 0504, 0505, 0506, 0507, 0508, 0509, 0510, 0511, 0512	
欧洲及其它	LS600h	UVF	全部年款	右后车门	√	√	√	√	0278, 0284, 0317, 0428, 0429, 0437, 0503, 0504, 0505, 0506, 0507, 0508, 0509, 0510, 0511, 0512	
欧洲及其它	LS600h	UVF	全部年款	后门	√	√	√	√	0520, 0521, 0522, 0523, 0524, 0525, 0526	
欧洲及其它	LS600h	UVF	全部年款	驾驶员门车窗控制	√	√	√		0528	SP0003
欧洲及其它	LS600h	UVF	全部年款	前乘员门车窗控制	√	√	√		0528	SP0003

欧洲及其它	LS600h	UVF	全部年款	左后门车窗控制	√	√	√		0528	SP0003
欧洲及其它	LS600h	UVF	全部年款	右后门车窗控制	√	√	√		0528	SP0003
欧洲及其它	LS600h	UVF	全部年款	驾驶员座椅控制单元	√	√	√	√	0026, 0421, 0422, 0423, 0424, 0513, 0514, 0515, 0516, 0517, 0518, 0519	
欧洲及其它	LS600h	UVF	全部年款	前乘员座椅控制单元	√	√	√	√	0026, 0421, 0422, 0423, 0424, 0425, 0513, 0514, 0515, 0516, 0517, 0519	
欧洲及其它	LS600h	UVF	全部年款	左后座椅单元	√	√	√		0026, 0421, 0422, 0423, 0424, 0425	
欧洲及其它	LS600h	UVF	全部年款	右后座椅单元	√	√	√		0026, 0421, 0422, 0423, 0424, 0425	
欧洲及其它	LS600h	UVF	全部年款	主开关	√	√	√			
欧洲及其它	LS600h	UVF	全部年款	驾驶员座椅开关单元	√	√	√	√	0355, 0398, 0399, 0400, 0401, 0402, 0403, 0404, 0405, 0406, 0407, 0408, 0409, 0410, 0411, 0412, 0413, 0414, 0415, 0416, 0417, 0418, 0419, 0420	
欧洲及其它	LS600h	UVF	全部年款	中控台开关单元			√		0355, 0356, 0357	
欧洲及其它	LS600h	UVF	全部年款	后部控制台开关单元	√	√	√		0355, 0358, 0359, 0360, 0361, 0362, 0363, 0364, 0365, 0366, 0367, 0368, 0369, 0370, 0371, 0372, 0373, 0374, 0375	
欧洲及其它	LS600h	UVF	全部年款	左前座椅空调	√	√	√		0351, 0352, 0353, 0354	
欧洲及其它	LS600h	UVF	全部年款	右前座椅空调	√	√	√		0351, 0352, 0353, 0354	
欧洲及其它	LS600h	UVF	全部年款	左后座椅空调	√	√	√		0351, 0352, 0353, 0354	

欧洲及其它	LS600h	UVF	全部年款	右后座椅空调	√	√	√		0351, 0352, 0353, 0354	
欧洲及其它	LS600h	UVF	全部年款	滑动天窗	√	√	√		0529	
欧洲及其它	LS600h	UVF	全部年款	电动调节转向柱	√	√	√	√	0472, 0473	
欧洲及其它	LS600h	UVF	全部年款	组合仪表	√	√	√	√	0398, 0616, 0617, 0618, 0619, 0620, 0621, 0622, 0623, 0624, 0625, 0626, 0627, 0628, 0629, 0630, 0631, 0632, 0633, 0634, 0635, 0636, 0637, 0638, 0639, 0640, 0641, 0642, 0643, 0644, 0645, 0646, 0647, 0648, 0649, 0650, 0651, 0652, 0653, 0654, 0655, 0656, 0657, 0658, 0659, 0660, 0661, 0662, 0663, 0664, 0665, 0666, 0667, 0668, 0669, 0670, 0671, 0672, 0673, 0674, 0675, 0676, 0677, 0678, 0679, 0680, 0681, 0682, 0683, 0684, 0685, 0686, 0687, 0688, 0689, 0690, 0691, 0692, 0693, 0694, 0695, 0696, 0697, 0698, 0699, 0700, 0701, 0702, 0703, 0704, 0705, 0706, 0707, 0708, 0709, 0710, 0711, 0712, 0713, 0714, 0715, 0716,	SP0095
欧洲及其它	LS600h	UVF	全部年款	组合开关			√			
欧洲及其它	LS600h	UVF	全部年款	方向盘多功能按键开关单元			√			
欧洲及其它	LS600h	UVF	全部年款	间隙声纳雷达	√	√	√	√	0023, 0024, 0025, 0026	SP0006, SP0087, SP0088

欧洲及其它	LS600h	UVF	全部年款	雨量传感器	√	√	√			
欧洲及其它	LS600h	UVF	全部年款	弯道辅助照明 (AFS)	√	√	√	√	0007, 0008, 0009, 0474, 0475, 0476, 0477, 0478, 0479, 0480, 0481, 0482, 0483, 0484, 0485, 0486, 0487, 0488, 0489, 0490, 0491, 0492, 0493	SP0008, SP0089
欧洲及其它	LS600h	UVF	全部年款	智能进入和启动	√	√	√	√	0329, 0333, 0496, 0498, 0501, 0502, 0530, 0531, 0532, 0533, 0534, 0535, 0536, 0537, 0538, 0539, 0540, 0541, 0542, 0543, 0544, 0545, 0546, 0547, 0548, 0549, 0550, 0551, 0552, 0553	SP0005, SP0011, SP0012, SP0013, SP0014, SP0015
欧洲及其它	LS600h	UVF	全部年款	座椅乘员检测	√	√	√			SP0034, SP0035, SP0036
欧洲及其它	LS600h	UVF	全部年款	右侧主动调节头枕控制	√	√	√		0306, 0307, 0308, 0309	
欧洲及其它	LS600h	UVF	全部年款	左侧主动调节头枕控制	√	√	√		0306, 0307, 0308, 0309	
欧洲及其它	LS600h	UVF	全部年款	雷达巡航2	√	√	√	√	0017, 0018	SP0041, SP0042, SP0079
欧洲及其它	LS600h	UVF	全部年款	车道保持辅助	√	√	√	√		SP0038, SP0039
欧洲及其它	LS600h	UVF	全部年款	预碰撞安全系统	√	√	√	√	0347, 0348, 0349, 0350	
欧洲及其它	LS600h	UVF	全部年款	预碰撞安全系统2	√	√	√	√	0022	SP0005, SP0038, SP0039, SP0040, SP0141
欧洲及其它	LS600h	UVF	全部年款	附件控制网关	√	√	√	√		SP0005
欧洲及其它	LS600h	UVF	全部年款	夜视	√	√	√	√	0271, 0272, 0273, 0274	SP0073, SP0074

欧洲及其它	LS600h	UVF	全部年款	导航系统	√	√	√	√		SP0050, SP0051, SP0080, SP0081, SP0082, SP0083, SP0140
欧洲及其它	LS600h	UVF	全部年款	盲区监视系统(右侧单元)	√	√	√	√		SP0097, SP0098, SP0099, SP0100
欧洲及其它	LS600h	UVF	全部年款	盲区监视系统(左侧单元)	√	√	√	√		SP0101, SP0102, SP0103, SP0104
欧洲及其它	LS600h	UVF	全部年款	网关	√	√		√		SP0005
欧洲及其它	LS600h	UVF	全部年款	雷达巡航	√	√	√	√	0017, 0018	SP0041, SP0042, SP0079
欧洲及其它	LX450d	VDJ	全部年款	发动机和自动变速箱系统	√	√	√	√	0071, 0079, 0080, 0081, 0082, 0083, 0084, 0085, 0086, 0087, 0088, 0089, 0090, 0091, 0092, 0093, 0094, 0095, 0096, 0097, 0098, 0099, 0100, 0101, 0102, 0103, 0104, 0105, 0106, 0107, 0108, 0109, 0110, 0111, 0112, 0113, 0114, 0115, 0116, 0117, 0118, 0119, 0120, 0121, 0122, 0123, 0124, 0125, 0126, 0127, 0128, 0129, 0130, 0131, 0132, 0133, 0134, 0135, 0136, 0137, 0138, 0139, 0140, 0141, 0142, 0143, 0144, 0145, 0146, 0147, 0148, 0149, 0150, 0151, 0152, 0153, 0154, 0155, 0156, 0157, 0158, 0159, 0160, 0161, 0162, 0163, 0164, 0165, 0166, 0167, 0168, 0169, 0170, 0171, 0172, 0173, 0174, 0175, 0176, 0177, 0178, 0179,	SP0003, SP0004, SP0026, SP0031, SP0032, SP0068, SP0069, SP0070, SP0071, SP0124, SP0146, SP0147, SP0148, SP0149, SP0150, SP0151, SP0152, SP0153, SP0154, SP0155, SP0156

欧洲及其它	LX450d	VDJ	全部年款	巡航控制	√	√	√	√		
欧洲及其它	LX450d	VDJ	全部年款	四轮驱动	√	√	√			
欧洲及其它	LX450d	VDJ	全部年款	AHC	√	√	√	√	0438, 0439, 0440, 0441, 0442, 0443, 0444, 0445, 0446, 0447, 0448, 0449, 0450, 0451, 0452, 0453, 0454, 0455, 0456, 0457, 0458, 0459, 0460, 0461, 0462, 0463, 0464, 0465, 0466, 0467, 0468, 0469, 0470, 0471	SP0001, SP0007
欧洲及其它	LX450d	VDJ	全部年款	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统	√	√	√	√	0026, 0376, 0377, 0379, 0380, 0382, 0383, 0471, 0821, 0822, 0825, 0826, 0827, 0828, 0829, 0830, 0831, 0832, 0833, 0834, 0835, 0836, 0837, 0838, 0839, 0840, 0841, 0842, 0843, 0844, 0845, 0846, 0847, 0848, 0849, 0850, 0851, 0852, 0853, 0854, 0855, 0856, 0857, 0858, 0859, 0860, 0861, 0862, 0863, 0864, 0865, 0866, 0867, 0868, 0869, 0870, 0871, 0872, 0873, 0874, 0875, 0876, 0877, 0878, 0879, 0880, 0881, 0882, 0883, 0884, 0885, 0886, 0887, 0888, 0889, 0890, 0891, 0892, 0893, 0894, 0895, 0896, 0897, 0898, 0899, 0900, 0901, 0902, 0903, 0904, 0905, 0906, 0907, 0908, 0909, 0910, 0911	SP0001, SP0003, SP0021, SP0022, SP0023, SP0024, SP0117
欧洲及其它	LX450d	VDJ	全部年款	胎压监测	√	√	√			SP0001, SP0002
欧洲及其它	LX450d	VDJ	全部年款	电控液压动力转向	√	√	√	√		

欧洲及其它	LX450d	VDJ	全部年款	可变齿比转向系统	√	√	√	√		SP0004, SP0037
欧洲及其它	LX450d	VDJ	全部年款	电动驻车制动	√	√	√	√	0376, 0377, 0378, 0379, 0380, 0381, 0382, 0383, 0384, 0385, 0386, 0387, 0388, 0389, 0390, 0391, 0392, 0393, 0394, 0395, 0396, 0397	SP0003, SP0004
欧洲及其它	LX450d	VDJ	全部年款	智能驻车辅助/驻车辅助监视器	√	√	√	√		
欧洲及其它	LX450d	VDJ	全部年款	前识别摄像机	√	√	√	√	0052	SP0105, SP0107
欧洲及其它	LX450d	VDJ	全部年款	车道保持辅助(LKA)/车道偏离警报(LDA)	√	√	√	√	0823, 0824	
欧洲及其它	LX450d	VDJ	全部年款	车道保持辅助/车道偏离警报(副)			√			

欧洲及其它	LX450d	VDJ	全部年款	空调	√	√	√	√	0556, 0557, 0558, 0559, 0560, 0561, 0562, 0563, 0564, 0565, 0566, 0567, 0568, 0569, 0570, 0571, 0572, 0573, 0574, 0575, 0576, 0577, 0578, 0579, 0580, 0581, 0582, 0583, 0584, 0585, 0586, 0587, 0588, 0589, 0590, 0591, 0592, 0593, 0594, 0595, 0596, 0597, 0598, 0599, 0600, 0601, 0602, 0603, 0604, 0605, 0606, 0607, 0608, 0609, 0610, 0611, 0612, 0613, 0614, 0615	SP0016, SP0017
欧洲及其它	LX450d	VDJ	全部年款	安全气囊	√	√	√	√		SP0001
欧洲及其它	LX450d	VDJ	全部年款	预碰撞安全系统2	√	√	√	√	0016, 0017, 0018, 0020, 0021, 0022, 0298	SP0005, SP0038, SP0039, SP0045
欧洲及其它	LX450d	VDJ	全部年款	主车身	√	√	√	√	0005, 0282, 0300, 0301, 0317, 0319, 0333, 0335, 0337, 0339, 0426, 0427, 0429, 0433, 0434, 0435, 0436, 0490, 0496, 0497, 0498, 0499, 0500, 0501, 0502, 0783, 0784, 0785, 0786, 0787, 0788, 0789, 0790, 0791, 0792, 0793, 0794, 0795, 0796, 0797, 0798, 0799, 0800, 0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810, 0811, 0812, 0813, 0814, 0815, 0816, 0817, 0818	SP0005, SP0018, SP0019, SP0020
欧洲及其它	LX450d	VDJ	全部年款	附件控制网关	√	√	√	√		SP0005
欧洲及其它	LX450d	VDJ	全部年款	中央网关	√	√	√	√		

欧洲及其它	LX450d	VDJ	全部年款	4号车身	√	√	√		0310, 0311, 0312, 0313, 0314, 0315, 0316, 0317, 0318, 0319, 0320, 0321, 0322, 0323, 0324, 0325, 0326, 0327, 0328, 0329	
欧洲及其它	LX450d	VDJ	全部年款	后门	√	√	√	√	0520, 0521, 0522, 0523, 0524, 0525, 0526	
欧洲及其它	LX450d	VDJ	全部年款	驾驶员门车窗控制	√	√	√		0528	SP0003
欧洲及其它	LX450d	VDJ	全部年款	前乘员门车窗控制	√	√	√		0528	SP0003
欧洲及其它	LX450d	VDJ	全部年款	左后门车窗控制	√	√	√		0528	SP0003
欧洲及其它	LX450d	VDJ	全部年款	右后门车窗控制	√	√	√		0528	SP0003
欧洲及其它	LX450d	VDJ	全部年款	驾驶员座椅控制单元	√	√	√	√	0026, 0421, 0422, 0423, 0424, 0513, 0514, 0515, 0516, 0517, 0518, 0519	
欧洲及其它	LX450d	VDJ	全部年款	主开关	√	√	√			
欧洲及其它	LX450d	VDJ	全部年款	滑动天窗	√	√	√		0529	
欧洲及其它	LX450d	VDJ	全部年款	电动调节转向柱	√	√	√	√	0472, 0473	

欧洲及其它	LX450d	VDJ	全部年款	组合仪表	√	√	√	√	0398, 0616, 0617, 0618, 0619, 0620, 0621, 0622, 0623, 0624, 0625, 0626, 0627, 0628, 0629, 0630, 0631, 0632, 0633, 0634, 0635, 0636, 0637, 0638, 0639, 0640, 0641, 0642, 0643, 0644, 0645, 0646, 0647, 0648, 0649, 0650, 0651, 0652, 0653, 0654, 0655, 0656, 0657, 0658, 0659, 0660, 0661, 0662, 0663, 0664, 0665, 0666, 0667, 0668, 0669, 0670, 0671, 0672, 0673, 0674, 0675, 0676, 0677, 0678, 0679, 0680, 0681, 0682, 0683, 0684, 0685, 0686, 0687, 0688, 0689, 0690, 0691, 0692, 0693, 0694, 0695, 0696, 0697, 0698, 0699, 0700, 0701, 0702, 0703, 0704, 0705, 0706, 0707, 0708, 0709, 0710, 0711, 0712, 0713, 0714, 0715, 0716,	
欧洲及其它	LX450d	VDJ	全部年款	抬头显示器	√	√	√	√	0047, 0048, 0049, 0050, 0051	
欧洲及其它	LX450d	VDJ	全部年款	路标侦测辅助	√	√	√	√	1183	
欧洲及其它	LX450d	VDJ	全部年款	左侧后视镜	√	√	√	√	0275, 0276, 0277, 0278, 0279, 0280, 0281, 0282, 0283, 0284	
欧洲及其它	LX450d	VDJ	全部年款	右侧后视镜	√	√	√	√	0275, 0276, 0277, 0278, 0279, 0280, 0281, 0282, 0283, 0284	
欧洲及其它	LX450d	VDJ	全部年款	间隙声纳雷达	√	√	√	√	0023, 0024, 0025, 0026	SP0006
欧洲及其它	LX450d	VDJ	全部年款	弯道辅助照明 (AFS)	√	√	√	√	0007, SP0008	

欧洲及其它	LX450d	VDJ	全部年款	智能进入和启动	√	√	√	√	0329, 0333, 0496, 0498, 0501, 0502, 0530, 0531, 0532, 0533, 0534, 0535, 0536, 0537, 0538, 0539, 0540, 0541, 0542, 0543, 0544, 0545, 0546, 0547, 0548, 0549, 0550, 0551, 0552, 0553	SP0005, SP0011, SP0013, SP0014, SP0015, SP0018
欧洲及其它	LX450d	VDJ	全部年款	电源控制	√	√	√	√	0299, 0300, 0301, 0302, 0303, 0304, 0305	SP0046
欧洲及其它	LX450d	VDJ	全部年款	远程发动机启动	√	√	√	√		SP0047, SP0048, SP0049
欧洲及其它	LX450d	VDJ	全部年款	起动机启动控制	√	√	√	√	0256, 0257	
欧洲及其它	LX450d	VDJ	全部年款	导航系统	√	√	√	√		SP0050, SP0051, SP0082, SP0083, SP0140
欧洲及其它	LX450d	VDJ	全部年款	盲区监视系统(右侧单元)	√	√	√	√		SP0099, SP0100
欧洲及其它	LX450d	VDJ	全部年款	盲区监视系统(左侧单元)	√	√	√	√		
欧洲及其它	LX450d	VDJ	全部年款	自动远光灯(AHB)	√	√		√	0035	
欧洲及其它	LX450d	VDJ	全部年款	雷达巡航1	√	√	√	√		
欧洲及其它	LX450d	VDJ	全部年款	雷达巡航2	√	√	√	√	0017, 0018	SP0041, SP0042

欧洲及其它	LX460	URJ	全部年款	发动机和自动变速箱系统	√	√	√	√	0071, 0079, 0080, 0081, 0082, 0083, 0084, 0085, 0086, 0087, 0088, 0089, 0090, 0091, 0092, 0093, 0094, 0095, 0096, 0097, 0098, 0099, 0100, 0101, 0102, 0103, 0104, 0105, 0106, 0107, 0108, 0109, 0110, 0111, 0112, 0113, 0114, 0115, 0116, 0117, 0118, 0119, 0120, 0121, 0122, 0123, 0124, 0125, 0126, 0127, 0128, 0129, 0130, 0131, 0132, 0133, 0134, 0135, 0136, 0137, 0138, 0139, 0140, 0141, 0142, 0143, 0144, 0145, 0146, 0147, 0148, 0149, 0150, 0151, 0152, 0153, 0154, 0155, 0156, 0157, 0158, 0159, 0160, 0161, 0162, 0163, 0164, 0165, 0166, 0167, 0168, 0169, 0170, 0171, 0172, 0173, 0174, 0175, 0176, 0177, 0178, 0179,	SP0003, SP0004, SP0026, SP0027, SP0028, SP0029, SP0030, SP0031, SP0032, SP0033, SP0124
欧洲及其它	LX460	URJ	全部年款	巡航控制	√	√	√	√		
欧洲及其它	LX460	URJ	全部年款	AHC	√	√	√	√	0438, 0439, 0440, 0441, 0442, 0443, 0444, 0445, 0446, 0447, 0448, 0449, 0450, 0451, 0452, 0453, 0454, 0455, 0456, 0457, 0458, 0459, 0460, 0461, 0462, 0463, 0464, 0465, 0466, 0467, 0468, 0469, 0470, 0471	SP0001, SP0007

欧洲及其它	LX460	URJ	全部年款	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统	√	√	√	√	0026, 0376, 0377, 0379, 0380, 0382, 0383, 0471, 0821, 0822, 0825, 0826, 0827, 0828, 0829, 0830, 0831, 0832, 0833, 0834, 0835, 0836, 0837, 0838, 0839, 0840, 0841, 0842, 0843, 0844, 0845, 0846, 0847, 0848, 0849, 0850, 0851, 0852, 0853, 0854, 0855, 0856, 0857, 0858, 0859, 0860, 0861, 0862, 0863, 0864, 0865, 0866, 0867, 0868, 0869, 0870, 0871, 0872, 0873, 0874, 0875, 0876, 0877, 0878, 0879, 0880, 0881, 0882, 0883, 0884, 0885, 0886, 0887, 0888, 0889, 0890, 0891, 0892, 0893, 0894, 0895, 0896, 0897, 0898, 0899, 0900, 0901, 0902, 0903, 0904, 0905, 0906, 0907, 0908, 0909, 0910, 0911	SP0001, SP0003, SP0021, SP0022, SP0023, SP0024
欧洲及其它	LX460	URJ	全部年款	胎压监测	√	√	√			SP0001, SP0002
欧洲及其它	LX460	URJ	全部年款	可变齿比转向系统	√	√	√	√		SP0001, SP0009, SP0037
欧洲及其它	LX460	URJ	全部年款	智能驻车辅助/驻车辅助监视器	√	√	√	√		

欧洲及其它	LX460	URJ	全部年款	空调	√	√	√	√	0556, 0557, 0558, 0559, 0560, 0561, 0562, 0563, 0564, 0565, 0566, 0567, 0568, 0569, 0570, 0571, 0572, 0573, 0574, 0575, 0576, 0577, 0578, 0579, 0580, 0581, 0582, 0583, 0584, 0585, 0586, 0587, 0588, 0589, 0590, 0591, 0592, 0593, 0594, 0595, 0596, 0597, 0598, 0599, 0600, 0601, 0602, 0603, 0604, 0605, 0606, 0607, 0608, 0609, 0610, 0611, 0612, 0613, 0614, 0615	SP0016, SP0017, SP0052
欧洲及其它	LX460	URJ	全部年款	雨水/湿度传感器单元	√	√	√			
欧洲及其它	LX460	URJ	全部年款	安全气囊	√	√	√	√		SP0001
欧洲及其它	LX460	URJ	全部年款	预碰撞安全系统	√	√	√	√	0347, 0348, 0349, 0350	
欧洲及其它	LX460	URJ	全部年款	主车身	√	√	√	√	0005, 0282, 0300, 0301, 0317, 0319, 0333, 0335, 0337, 0339, 0426, 0427, 0429, 0433, 0434, 0435, 0436, 0490, 0496, 0497, 0498, 0499, 0500, 0501, 0502, 0783, 0784, 0785, 0786, 0787, 0788, 0789, 0790, 0791, 0792, 0793, 0794, 0795, 0796, 0797, 0798, 0799, 0800, 0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810, 0811, 0812, 0813, 0814, 0815, 0816, 0817, 0818	SP0005, SP0018, SP0019, SP0020
欧洲及其它	LX460	URJ	全部年款	网关	√	√		√		SP0005

欧洲及其它	LX460	URJ	全部年款	4号车身	√	√	√		0310, 0311, 0312, 0313, 0314, 0315, 0316, 0317, 0318, 0319, 0320, 0321, 0322, 0323, 0324, 0325, 0326, 0327, 0328, 0329	
欧洲及其它	LX460	URJ	全部年款	5号车身	√	√	√		0031, 0032, 0330, 0331, 0332, 0333, 0334, 0335, 0336, 0337, 0338, 0339, 0340, 0341	
欧洲及其它	LX460	URJ	全部年款	后门	√	√	√	√	0520, 0521, 0522, 0523, 0524, 0525, 0526	
欧洲及其它	LX460	URJ	全部年款	驾驶员门车窗控制	√	√	√		0528	
欧洲及其它	LX460	URJ	全部年款	前乘员门车窗控制	√	√	√		0528	
欧洲及其它	LX460	URJ	全部年款	左后门车窗控制	√	√	√		0528	
欧洲及其它	LX460	URJ	全部年款	右后门车窗控制	√	√	√		0528	
欧洲及其它	LX460	URJ	全部年款	驾驶员座椅控制单元	√	√	√	√	0026, 0421, 0422, 0423, 0424, 0513, 0514, 0515, 0516, 0517, 0518, 0519	
欧洲及其它	LX460	URJ	全部年款	主开关	√	√	√			
欧洲及其它	LX460	URJ	全部年款	滑动天窗	√	√	√		0529	
欧洲及其它	LX460	URJ	全部年款	电动调节转向柱	√	√	√	√	0472, 0473	

欧洲及其它	LX460	URJ	全部年款	组合仪表	√	√	√	√	0398, 0616, 0617, 0618, 0619, 0620, 0621, 0622, 0623, 0624, 0625, 0626, 0627, 0628, 0629, 0630, 0631, 0632, 0633, 0634, 0635, 0636, 0637, 0638, 0639, 0640, 0641, 0642, 0643, 0644, 0645, 0646, 0647, 0648, 0649, 0650, 0651, 0652, 0653, 0654, 0655, 0656, 0657, 0658, 0659, 0660, 0661, 0662, 0663, 0664, 0665, 0666, 0667, 0668, 0669, 0670, 0671, 0672, 0673, 0674, 0675, 0676, 0677, 0678, 0679, 0680, 0681, 0682, 0683, 0684, 0685, 0686, 0687, 0688, 0689, 0690, 0691, 0692, 0693, 0694, 0695, 0696, 0697, 0698, 0699, 0700, 0701, 0702, 0703, 0704, 0705, 0706, 0707, 0708, 0709, 0710, 0711, 0712, 0713, 0714, 0715, 0716,	
欧洲及其它	LX460	URJ	全部年款	电动后视镜	√	√	√		0278, 0280, 0281, 0282, 0283, 0317, 0426, 0427, 0428, 0429, 0433, 0434, 0435, 0436, 0437	
欧洲及其它	LX460	URJ	全部年款	间隙声纳雷达	√	√	√	√	0023, 0024, 0025, 0026	SP0006
欧洲及其它	LX460	URJ	全部年款	雨量传感器	√	√	√			
欧洲及其它	LX460	URJ	全部年款	弯道辅助照明 (AFS)	√	√	√	√	0007, SP0008	

欧洲及其它	LX460	URJ	全部年款	智能进入和启动	√	√	√	√	0329, 0333, 0496, 0498, 0501, 0502, 0530, 0531, 0532, 0533, 0534, 0535, 0536, 0537, 0538, 0539, 0540, 0541, 0542, 0543, 0544, 0545, 0546, 0547, 0548, 0549, 0550, 0551, 0552, 0553	SP0005, SP0011, SP0012, SP0013, SP0014, SP0015
欧洲及其它	LX460	URJ	全部年款	导航系统	√	√	√	√		SP0050, SP0051
欧洲及其它	LX470	UZJ	全部年款	发动机和自动变速箱系统	√	√	√	√	0071, 0079, 0080, 0081, 0082, 0083, 0084, 0085, 0086, 0087, 0088, 0089, 0090, 0091, 0092, 0093, 0094, 0095, 0096, 0097, 0098, 0099, 0100, 0101, 0102, 0103, 0104, 0105, 0106, 0107, 0108, 0109, 0110, 0111, 0112, 0113, 0114, 0115, 0116, 0117, 0118, 0119, 0120, 0121, 0122, 0123, 0124, 0125, 0126, 0127, 0128, 0129, 0130, 0131, 0132, 0133, 0134, 0135, 0136, 0137, 0138, 0139, 0140, 0141, 0142, 0143, 0144, 0145, 0146, 0147, 0148, 0149, 0150, 0151, 0152, 0153, 0154, 0155, 0156, 0157, 0158, 0159, 0160, 0161, 0162, 0163, 0164, 0165, 0166, 0167, 0168, 0169, 0170, 0171, 0172, 0173, 0174, 0175, 0176, 0177, 0178, 0179,	SP0003, SP0004, SP0026, SP0027, SP0028, SP0029, SP0030, SP0031, SP0032, SP0033, SP0124
欧洲及其它	LX470	UZJ	全部年款	巡航控制	√	√	√	√		
欧洲及其它	LX470	UZJ	全部年款	AHC	√	√	√		0439, 0440, 0446, 0447, 0450, 0451, 0454, 0455, 0456, 0457, 0464, 0465, 0466, 0467, 0469, 0470, 0471, 1069, 1070, 1071, 1072, 1073, 1074, 1075, 1076	SP0001, SP0007

欧洲及其它	LX470	UZJ	全部年款	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统	√	√	√	√	0821, 0822, 0825, 0826, 0827, 0828, 0829, 0831, 0840, 0848, 0849, 0854, 0855, 0856, 0857, 0876, 0889, 0890, 0899, 0900, 0901, 0902, 0903, 0904, 0905, 0906, 0907, 0909, 0910, 0911, 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087, 1088, 1089, 1090, 1091, 1092, 1093, 1094, 1095, 1096, 1097, 1098, 1099, 1100, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1110, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119, 1120, 1121, 1122, 1123, 1124, 1125	SP0001, SP0003, SP0021, SP0023
欧洲及其它	LX470	UZJ	全部年款	可变齿比转向系统	√	√	√	√		SP0001, SP0009, SP0037
欧洲及其它	LX470	UZJ	全部年款	停机状态由认证ECU或智能钥匙ECU确定	√	√	√		0501, 0983, 0984, 0985, 0986, 0987, 0988, 0989	SP0011, SP0013, SP0065, SP0066, SP0185
欧洲及其它	LX470	UZJ	全部年款	防盗系统	√	√	√		0321, 0333, 0337, 0494, 0495, 0498, 0500, 0501, 0785, 0993, 0994, 0995, 0996, 0997, 0998, 0999, 1000, 1001, 1002, 1003, 1004	
欧洲及其它	LX470	UZJ	全部年款	安全气囊	√	√				

欧洲及其它	LX470	UZJ	全部年款	车身	√	√	√		0031, 0032, 0319, 0331, 0333, 0335, 0337, 0339, 0429, 0498, 0499, 0500, 0501, 0783, 0784, 0785, 0801, 0802, 0805, 0806, 0807, 0809, 0815, 0816, 0912, 0913, 0914, 0915, 0916, 0917, 0918, 0919, 0920, 0921, 0922, 0923, 0924, 0925, 0926, 0927, 0928, 0929, 0930, 0931, 0932, 0933, 0934, 0935, 0969, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013	SP0005, SP0019, SP0020
欧洲及其它	LX470	UZJ	全部年款	2号车身	√	√	√		0031, 0032, 0319, 0331, 0333, 0335, 0337, 0339, 0429, 0499, 0500, 0501, 0783, 0784, 0785, 0801, 0802, 0805, 0806, 0807, 0809, 0815, 0816, 0912, 0913, 0914, 0915, 0916, 0917, 0918, 0919, 0920, 0921, 0922, 0923, 0924, 0925, 0926, 0927, 0928, 0929, 0930, 0931, 0932, 0933, 0934, 0935	
欧洲及其它	LX470	UZJ	全部年款	驾驶员车门	√	√	√		0279, 0280, 0281, 0282, 0283, 0284, 0317, 0429, 0430, 0437, 0503, 0507, 0508, 0509, 0528, 0990, 0991	
欧洲及其它	LX470	UZJ	全部年款	驾驶员座椅控制单元			√		0422, 0423, 0424, 0515, 0516, 0517	
欧洲及其它	LX470	UZJ	全部年款	滑动天窗			√		0529	
欧洲及其它	LX470	UZJ	全部年款	电动调节转向柱	√	√	√	√	0472, 0473, 1005	
欧洲及其它	LX470	UZJ	全部年款	电动后视镜			√		0279, 0280, 0281, 0282, 0283, 0971, 0972, 0973, 0974, 0975, 0976, 0977, 0978, 0979, 0980	

欧洲及其它	LX470	UZJ	全部年款	雨量传感器			√			
欧洲及其它	LX470	UZJ	全部年款	雨刮器			√		0031, 0032, 0332	
欧洲及其它	LX470	UZJ	全部年款	胎压监测	√	√	√			SP0001, SP0002
欧洲及其它	LX570	URJ	全部年款	发动机和自动变速箱系统	√	√	√	√	0071, 0079, 0080, 0081, 0082, 0083, 0084, 0085, 0086, 0087, 0088, 0089, 0090, 0091, 0092, 0093, 0094, 0095, 0096, 0097, 0098, 0099, 0100, 0101, 0102, 0103, 0104, 0105, 0106, 0107, 0108, 0109, 0110, 0111, 0112, 0113, 0114, 0115, 0116, 0117, 0118, 0119, 0120, 0121, 0122, 0123, 0124, 0125, 0126, 0127, 0128, 0129, 0130, 0131, 0132, 0133, 0134, 0135, 0136, 0137, 0138, 0139, 0140, 0141, 0142, 0143, 0144, 0145, 0146, 0147, 0148, 0149, 0150, 0151, 0152, 0153, 0154, 0155, 0156, 0157, 0158, 0159, 0160, 0161, 0162, 0163, 0164, 0165, 0166, 0167, 0168, 0169, 0170, 0171, 0172, 0173, 0174, 0175, 0176, 0177, 0178, 0179,	SP0003, SP0004, SP0026, SP0027, SP0028, SP0029, SP0030, SP0031, SP0032, SP0033, SP0067, SP0069, SP0070, SP0071, SP0072, SP0119, SP0120, SP0121, SP0123, SP0124, SP0142, SP0143
欧洲及其它	LX570	URJ	全部年款	巡航控制	√	√	√	√		
欧洲及其它	LX570	URJ	全部年款	AHC	√	√	√	√	0438, 0439, 0440, 0441, 0442, 0443, 0444, 0445, 0446, 0447, 0448, 0449, 0450, 0451, 0452, 0453, 0454, 0455, 0456, 0457, 0458, 0459, 0460, 0461, 0462, 0463, 0464, 0465, 0466, 0467, 0468, 0469, 0470, 0471	SP0001, SP0007

欧洲及其它	LX570	URJ	全部年款	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统	√	√	√	√	0026, 0376, 0377, 0379, 0380, 0382, 0383, 0471, 0821, 0822, 0825, 0826, 0827, 0828, 0829, 0830, 0831, 0832, 0833, 0834, 0835, 0836, 0837, 0838, 0839, 0840, 0841, 0842, 0843, 0844, 0845, 0846, 0847, 0848, 0849, 0850, 0851, 0852, 0853, 0854, 0855, 0856, 0857, 0858, 0859, 0860, 0861, 0862, 0863, 0864, 0865, 0866, 0867, 0868, 0869, 0870, 0871, 0872, 0873, 0874, 0875, 0876, 0877, 0878, 0879, 0880, 0881, 0882, 0883, 0884, 0885, 0886, 0887, 0888, 0889, 0890, 0891, 0892, 0893, 0894, 0895, 0896, 0897, 0898, 0899, 0900, 0901, 0902, 0903, 0904, 0905, 0906, 0907, 0908, 0909, 0910, 0911	SP0001, SP0003, SP0021, SP0022, SP0023, SP0024, SP0096, SP0117
欧洲及其它	LX570	URJ	全部年款	胎压监测	√	√	√			SP0001, SP0002, SP0084, SP0085, SP0086
欧洲及其它	LX570	URJ	全部年款	可变齿比转向系统	√	√	√	√		SP0001, SP0004, SP0009, SP0037
欧洲及其它	LX570	URJ	全部年款	智能驻车辅助/驻车辅助监视器	√	√	√	√		

欧洲及其它	LX570	URJ	全部年款	空调	√	√	√	√	0556, 0557, 0558, 0559, 0560, 0561, 0562, 0563, 0564, 0565, 0566, 0567, 0568, 0569, 0570, 0571, 0572, 0573, 0574, 0575, 0576, 0577, 0578, 0579, 0580, 0581, 0582, 0583, 0584, 0585, 0586, 0587, 0588, 0589, 0590, 0591, 0592, 0593, 0594, 0595, 0596, 0597, 0598, 0599, 0600, 0601, 0602, 0603, 0604, 0605, 0606, 0607, 0608, 0609, 0610, 0611, 0612, 0613, 0614, 0615	SP0016, SP0017, SP0052, SP0090, SP0091, SP0092, SP0093, SP0094
欧洲及其它	LX570	URJ	全部年款	雨水/湿度传感器单元	√	√	√			
欧洲及其它	LX570	URJ	全部年款	安全气囊	√	√	√	√		SP0001
欧洲及其它	LX570	URJ	全部年款	预碰撞安全系统	√	√	√	√	0347, 0348, 0349, 0350	
欧洲及其它	LX570	URJ	全部年款	主车身	√	√	√	√	0005, 0282, 0300, 0301, 0317, 0319, 0333, 0335, 0337, 0339, 0426, 0427, 0429, 0433, 0434, 0435, 0436, 0490, 0496, 0497, 0498, 0499, 0500, 0501, 0502, 0783, 0784, 0785, 0786, 0787, 0788, 0789, 0790, 0791, 0792, 0793, 0794, 0795, 0796, 0797, 0798, 0799, 0800, 0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810, 0811, 0812, 0813, 0814, 0815, 0816, 0817, 0818	SP0005, SP0018, SP0019, SP0020
欧洲及其它	LX570	URJ	全部年款	网关	√	√		√		SP0005
欧洲及其它	LX570	URJ	全部年款	附件控制网关	√	√	√	√		SP0005

欧洲及其它	LX570	URJ	全部年款	4号车身	√	√	√		0310, 0311, 0312, 0313, 0314, 0315, 0316, 0317, 0318, 0319, 0320, 0321, 0322, 0323, 0324, 0325, 0326, 0327, 0328, 0329	
欧洲及其它	LX570	URJ	全部年款	5号车身	√	√	√		0031, 0032, 0330, 0331, 0332, 0333, 0334, 0335, 0336, 0337, 0338, 0339, 0340, 0341	
欧洲及其它	LX570	URJ	全部年款	后门	√	√	√	√	0520, 0521, 0522, 0523, 0524, 0525, 0526	
欧洲及其它	LX570	URJ	全部年款	驾驶员门车窗控制	√	√	√		0528	SP0003
欧洲及其它	LX570	URJ	全部年款	前乘员门车窗控制	√	√	√		0528	SP0003
欧洲及其它	LX570	URJ	全部年款	左后门车窗控制	√	√	√		0528	SP0003
欧洲及其它	LX570	URJ	全部年款	右后门车窗控制	√	√	√		0528	SP0003
欧洲及其它	LX570	URJ	全部年款	驾驶员座椅控制单元	√	√	√	√	0026, 0421, 0422, 0423, 0424, 0513, 0514, 0515, 0516, 0517, 0518, 0519	
欧洲及其它	LX570	URJ	全部年款	主开关	√	√	√			
欧洲及其它	LX570	URJ	全部年款	左前座椅空调	√	√	√		0351, 0352, 0353, 0354	
欧洲及其它	LX570	URJ	全部年款	右前座椅空调	√	√	√		0351, 0352, 0353, 0354	
欧洲及其它	LX570	URJ	全部年款	滑动天窗	√	√	√		0529	
欧洲及其它	LX570	URJ	全部年款	电动调节转向柱	√	√	√	√	0472, 0473	

欧洲及其它	LX570	URJ	全部年款	组合仪表	√	√	√	√	0398, 0616, 0617, 0618, 0619, 0620, 0621, 0622, 0623, 0624, 0625, 0626, 0627, 0628, 0629, 0630, 0631, 0632, 0633, 0634, 0635, 0636, 0637, 0638, 0639, 0640, 0641, 0642, 0643, 0644, 0645, 0646, 0647, 0648, 0649, 0650, 0651, 0652, 0653, 0654, 0655, 0656, 0657, 0658, 0659, 0660, 0661, 0662, 0663, 0664, 0665, 0666, 0667, 0668, 0669, 0670, 0671, 0672, 0673, 0674, 0675, 0676, 0677, 0678, 0679, 0680, 0681, 0682, 0683, 0684, 0685, 0686, 0687, 0688, 0689, 0690, 0691, 0692, 0693, 0694, 0695, 0696, 0697, 0698, 0699, 0700, 0701, 0702, 0703, 0704, 0705, 0706, 0707, 0708, 0709, 0710, 0711, 0712, 0713, 0714, 0715, 0716,	SP0095
欧洲及其它	LX570	URJ	全部年款	电动后视镜	√	√	√		0278, 0280, 0281, 0282, 0283, 0317, 0426, 0427, 0428, 0429, 0433, 0434, 0435, 0436, 0437	
欧洲及其它	LX570	URJ	全部年款	间隙声纳雷达	√	√	√	√	0023, 0024, 0025, 0026	SP0006, SP0087, SP0088
欧洲及其它	LX570	URJ	全部年款	雨量传感器	√	√	√			
欧洲及其它	LX570	URJ	全部年款	弯道辅助照明 (AFS)	√	√	√	√	0007, 0008, 0009, 0474, 0475, 0476, 0477, 0478, 0479, 0480, 0481, 0482, 0483, 0484, 0485, 0486, 0487, 0488, 0489, 0490, 0491, 0492, 0493	SP0008, SP0089

欧洲及其它	LX570	URJ	全部年款	智能进入和启动	√	√	√	√	0329, 0333, 0496, 0498, 0501, 0502, 0530, 0531, 0532, 0533, 0534, 0535, 0536, 0537, 0538, 0539, 0540, 0541, 0542, 0543, 0544, 0545, 0546, 0547, 0548, 0549, 0550, 0551, 0552, 0553	SP0005, SP0011, SP0012, SP0013, SP0014, SP0015, SP0018
欧洲及其它	LX570	URJ	全部年款	座椅乘员检测	√	√	√			SP0034, SP0035, SP0036
欧洲及其它	LX570	URJ	全部年款	导航系统	√	√	√	√		SP0050, SP0051, SP0080, SP0081, SP0082, SP0083, SP0140
欧洲及其它	LX570	URJ	全部年款	雷达巡航	√	√	√	√		SP0041, SP0062
欧洲及其它	LX570	URJ	全部年款	发动机	√	√	√	√	0071, 0079, 0080, 0081, 0082, 0083, 0084, 0085, 0086, 0087, 0088, 0089, 0090, 0091, 0092, 0093, 0094, 0095, 0096, 0097, 0098, 0099, 0100, 0101, 0102, 0103, 0104, 0105, 0106, 0107, 0108, 0109, 0110, 0111, 0112, 0113, 0114, 0115, 0116, 0117, 0118, 0119, 0120, 0121, 0122, 0123, 0124, 0125, 0126, 0127, 0128, 0129, 0130, 0131, 0132, 0133, 0134, 0135, 0136, 0137, 0138, 0139, 0140, 0141, 0142, 0143, 0144, 0145, 0146, 0147, 0148, 0149, 0150, 0151, 0152, 0153, 0154, 0155, 0156, 0157, 0158, 0159, 0160, 0161, 0162, 0163, 0164, 0165, 0166, 0167, 0168, 0169, 0170, 0171, 0172, 0173, 0174, 0175, 0176, 0177, 0178, 0179,	SP0004, SP0026, SP0028, SP0029, SP0030, SP0031, SP0032, SP0033, SP0043, SP0044, SP0068, SP0069, SP0070, SP0071, SP0072, SP0124

欧洲及其它	LX570	URJ	全部年款	自动变速箱系统	√	√	√	√	0071, 0079, 0080, 0081, 0082, 0083, 0084, 0085, 0086, 0087, 0088, 0089, 0096, 0097, 0100, 0101, 0102, 0103, 0104, 0105, 0106, 0107, 0108, 0109, 0110, 0111, 0112, 0113, 0115, 0116, 0117, 0118, 0119, 0120, 0121, 0122, 0123, 0124, 0125, 0126, 0127, 0128, 0129, 0130, 0131, 0132, 0133, 0134, 0135, 0136, 0137, 0138, 0139, 0140, 0141, 0149, 0159, 0161, 0162, 0163, 0164, 0165, 0166, 0167, 0168, 0169, 0170, 0171, 0172, 0173, 0174, 0175, 0176, 0177, 0178, 0179, 0180, 0181, 0182, 0183, 0184, 0185, 0186, 0187, 0188, 0189, 0190, 0191, 0192, 0193, 0194, 0195, 0196, 0197, 0198, 0199, 0200, 0201, 0202, 0203, 0204, 0205,	SP0003, SP0004, SP0031, SP0032, SP0068, SP0124
欧洲及其它	LX570	URJ	全部年款	四轮驱动	√	√	√			
欧洲及其它	LX570	URJ	全部年款	电控液压动力转向	√	√	√	√		
欧洲及其它	LX570	URJ	全部年款	电动驻车制动	√	√	√	√	0376, 0377, 0378, 0379, 0380, 0381, 0382, 0383, 0384, 0385, 0386, 0387, 0388, 0389, 0390, 0391, 0392, 0393, 0394, 0395, 0396, 0397	SP0003, SP0004
欧洲及其它	LX570	URJ	全部年款	前识别摄像机	√	√	√	√	0052	SP0079, SP0105, SP0106, SP0107

欧洲及其它	LX570	URJ	全部年款	车道保持辅助(LKA)/车道偏离警报(LDA)	√	√	√	√	0823, 0824	
欧洲及其它	LX570	URJ	全部年款	车道保持辅助/车道偏离警报(副)			√			
欧洲及其它	LX570	URJ	全部年款	预碰撞安全系统2	√	√	√	√	0016, 0017, 0018, 0020, 0021, 0022, 0298	SP0005, SP0038, SP0039, SP0045, SP0075, SP0076, SP0077, SP0078, SP0079
欧洲及其它	LX570	URJ	全部年款	中央网关	√	√	√	√		SP0005
欧洲及其它	LX570	URJ	全部年款	抬头显示器	√	√	√	√	0047, 0048, 0049, 0050, 0051	
欧洲及其它	LX570	URJ	全部年款	路标侦测辅助	√	√	√	√	1183	
欧洲及其它	LX570	URJ	全部年款	左侧后视镜	√	√	√	√	0275, 0276, 0277, 0278, 0279, 0280, 0281, 0282, 0283, 0284	
欧洲及其它	LX570	URJ	全部年款	右侧后视镜	√	√	√	√	0275, 0276, 0277, 0278, 0279, 0280, 0281, 0282, 0283, 0284	
欧洲及其它	LX570	URJ	全部年款	电源控制	√	√	√	√	0299, 0300, 0301, 0302, 0303, 0304, 0305	SP0046
欧洲及其它	LX570	URJ	全部年款	远程发动机启动	√	√	√	√		SP0047, SP0048, SP0049
欧洲及其它	LX570	URJ	全部年款	起动机启动控制	√	√	√	√	0256, 0257	

欧洲及其它	LX570	URJ	全部年款	盲区监视系统(右侧单元)	√	√	√	√		SP0097, SP0098, SP0099, SP0100
欧洲及其它	LX570	URJ	全部年款	盲区监视系统(左侧单元)	√	√	√	√		SP0101, SP0102, SP0103, SP0104
欧洲及其它	LX570	URJ	全部年款	自动远光灯(AHB)	√	√		√	0035	
欧洲及其它	LX570	URJ	全部年款	雷达巡航1	√	√	√	√		
欧洲及其它	LX570	URJ	全部年款	雷达巡航2	√	√	√	√	0017, 0018	SP0041, SP0042, SP0079
欧洲及其它	NX200	ZGZ1#	全部年款	发动机和自动变速箱系统	√	√	√	√	0071, 0079, 0080, 0081, 0082, 0083, 0084, 0085, 0086, 0087, 0088, 0089, 0090, 0091, 0092, 0093, 0094, 0095, 0096, 0097, 0098, 0099, 0100, 0101, 0102, 0103, 0104, 0105, 0106, 0107, 0108, 0109, 0110, 0111, 0112, 0113, 0114, 0115, 0116, 0117, 0118, 0119, 0120, 0121, 0122, 0123, 0124, 0125, 0126, 0127, 0128, 0129, 0130, 0131, 0132, 0133, 0134, 0135, 0136, 0137, 0138, 0139, 0140, 0141, 0142, 0143, 0144, 0145, 0146, 0147, 0148, 0149, 0150, 0151, 0152, 0153, 0154, 0155, 0156, 0157, 0158, 0159, 0160, 0161, 0162, 0163, 0164, 0165, 0166, 0167, 0168, 0169, 0170, 0171, 0172, 0173, 0174, 0175, 0176, 0177, 0178, 0179,	SP0003, SP0004, SP0026, SP0028, SP0029, SP0030, SP0031, SP0032, SP0033, SP0043, SP0067, SP0068, SP0069, SP0070, SP0071, SP0072, SP0124

欧洲及其它	NX200	ZGZ1#	全部年款	自启停系统	√	√	√	√	0026, 0285, 0286, 0287, 0288, 0289, 0290, 0291, 0292, 0293, 0294, 0295, 0296, 0297, 1480, 1481, 1482, 1483, 1484, 1485, 1486, 1487, 1488, 1489, 1490, 1491, 1492	
欧洲及其它	NX200	ZGZ1#	全部年款	巡航控制	√	√	√	√		
欧洲及其它	NX200	ZGZ1#	全部年款	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统	√	√	√	√	0026, 0376, 0377, 0379, 0380, 0382, 0383, 0471, 0821, 0822, 0825, 0826, 0827, 0828, 0829, 0830, 0831, 0832, 0833, 0834, 0835, 0836, 0837, 0838, 0839, 0840, 0841, 0842, 0843, 0844, 0845, 0846, 0847, 0848, 0849, 0850, 0851, 0852, 0853, 0854, 0855, 0856, 0857, 0858, 0859, 0860, 0861, 0862, 0863, 0864, 0865, 0866, 0867, 0868, 0869, 0870, 0871, 0872, 0873, 0874, 0875, 0876, 0877, 0878, 0879, 0880, 0881, 0882, 0883, 0884, 0885, 0886, 0887, 0888, 0889, 0890, 0891, 0892, 0893, 0894, 0895, 0896, 0897, 0898, 0899, 0900, 0901, 0902, 0903, 0904, 0905, 0906, 0907, 0908, 0909, 0910, 0911	SP0001, SP0003, SP0021, SP0022, SP0023, SP0024, SP0096
欧洲及其它	NX200	ZGZ1#	全部年款	四轮驱动	√	√	√	√	0819, 0820, 0821, 0822	SP0003, SP0053, SP0115
欧洲及其它	NX200	ZGZ1#	全部年款	胎压监测	√	√	√			SP0001, SP0002, SP0084, SP0085, SP0086
欧洲及其它	NX200	ZGZ1#	全部年款	电子动力方向机	√	√	√	√		SP0001, SP0009, SP0010

欧洲及其它	NX200	ZGZ1#	全部年款	电动驻车制动	√	√	√	√	0376, 0377, 0378, 0379, 0380, 0381, 0382, 0383, 0384, 0385, 0386, 0387, 0388, 0389, 0390, 0391, 0392, 0393, 0394, 0395, 0396, 0397	SP0003, SP0004
欧洲及其它	NX200	ZGZ1#	全部年款	空调	√	√	√	√	0556, 0557, 0558, 0559, 0560, 0561, 0562, 0563, 0564, 0565, 0566, 0567, 0568, 0569, 0570, 0571, 0572, 0573, 0574, 0575, 0576, 0577, 0578, 0579, 0580, 0581, 0582, 0583, 0584, 0585, 0586, 0587, 0588, 0589, 0590, 0591, 0592, 0593, 0594, 0595, 0596, 0597, 0598, 0599, 0600, 0601, 0602, 0603, 0604, 0605, 0606, 0607, 0608, 0609, 0610, 0611, 0612, 0613, 0614, 0615	SP0016, SP0052, SP0090, SP0091, SP0092, SP0093, SP0094
欧洲及其它	NX200	ZGZ1#	全部年款	安全气囊	√	√	√	√		SP0001
欧洲及其它	NX200	ZGZ1#	全部年款	主车身	√	√	√	√	0005, 0282, 0300, 0301, 0317, 0319, 0333, 0335, 0337, 0339, 0426, 0427, 0429, 0433, 0434, 0435, 0436, 0490, 0496, 0497, 0498, 0499, 0500, 0501, 0502, 0783, 0784, 0785, 0786, 0787, 0788, 0789, 0790, 0791, 0792, 0793, 0794, 0795, 0796, 0797, 0798, 0799, 0800, 0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810, 0811, 0812, 0813, 0814, 0815, 0816, 0817, 0818	SP0005, SP0018, SP0019, SP0020
欧洲及其它	NX200	ZGZ1#	全部年款	网关	√	√		√		
欧洲及其它	NX200	ZGZ1#	全部年款	后门	√	√	√	√	0520, 0521, 0522, 0523, 0524, 0525, 0526	

欧洲及其它	NX200	ZGZ1#	全部年款	驾驶员门车窗控制	√	√	√		0528	
欧洲及其它	NX200	ZGZ1#	全部年款	前乘员门车窗控制	√	√	√		0528	
欧洲及其它	NX200	ZGZ1#	全部年款	左后门车窗控制	√	√	√		0528	
欧洲及其它	NX200	ZGZ1#	全部年款	右后门车窗控制	√	√	√		0528	
欧洲及其它	NX200	ZGZ1#	全部年款	主开关	√	√	√			
欧洲及其它	NX200	ZGZ1#	全部年款	滑动天窗	√	√	√		0529	
欧洲及其它	NX200	ZGZ1#	全部年款	电动调节转向柱	√	√	√	√	0472, 0473	

欧洲及其它	NX200	ZGZ1#	全部年款	组合仪表	√	√	√	√	0398, 0616, 0617, 0618, 0619, 0620, 0621, 0622, 0623, 0624, 0625, 0626, 0627, 0628, 0629, 0630, 0631, 0632, 0633, 0634, 0635, 0636, 0637, 0638, 0639, 0640, 0641, 0642, 0643, 0644, 0645, 0646, 0647, 0648, 0649, 0650, 0651, 0652, 0653, 0654, 0655, 0656, 0657, 0658, 0659, 0660, 0661, 0662, 0663, 0664, 0665, 0666, 0667, 0668, 0669, 0670, 0671, 0672, 0673, 0674, 0675, 0676, 0677, 0678, 0679, 0680, 0681, 0682, 0683, 0684, 0685, 0686, 0687, 0688, 0689, 0690, 0691, 0692, 0693, 0694, 0695, 0696, 0697, 0698, 0699, 0700, 0701, 0702, 0703, 0704, 0705, 0706, 0707, 0708, 0709, 0710, 0711, 0712, 0713, 0714, 0715, 0716,	SP0095
欧洲及其它	NX200	ZGZ1#	全部年款	间隙声纳雷达	√	√	√	√	0023, 0024, 0025, 0026	
欧洲及其它	NX200	ZGZ1#	全部年款	前大灯自动调平	√	√	√	√	0001, 0002, 0003, 0004, 0005, 0006, 0007, 0008, 0009, 0010, 0011, 0012, 0013, 0014, 0015	SP0008, SP0089
欧洲及其它	NX200	ZGZ1#	全部年款	智能进入和启动	√	√	√	√	0329, 0333, 0496, 0498, 0501, 0502, 0530, 0531, 0532, 0533, 0534, 0535, 0536, 0537, 0538, 0539, 0540, 0541, 0542, 0543, 0544, 0545, 0546, 0547, 0548, 0549, 0550, 0551, 0552, 0553	SP0005, SP0011, SP0012, SP0013, SP0014, SP0015, SP0018
欧洲及其它	NX200	ZGZ1#	全部年款	电源控制	√	√	√	√	0299, 0300, 0301, 0302, 0303, 0304, 0305	SP0046

欧洲及其它	NX200	ZGZ1#	全部年款	启动机启动控制	√	√	√	√	0256, 0257	
欧洲及其它	NX200	ZGZ1#	全部年款	导航系统	√	√	√	√		SP0050, SP0051, SP0080, SP0081, SP0082, SP0083
欧洲及其它	NX200	ZGZ1#	全部年款	ASC	√	√	√	√	1182	
欧洲及其它	NX200	ZGZ1#	全部年款	车载通信服务系统	√	√	√	√	1521, 1522	SP0130, SP0131, SP0132, SP0133, SP0157, SP0158
欧洲及其它	NX200	ZGZ1#	全部年款	雷达巡航1	√	√	√	√		
欧洲及其它	NX200	ZGZ1#	全部年款	雷达巡航2	√	√	√	√	0017, 0018, 1504, 1505	SP0041, SP0042, SP0079
欧洲及其它	NX200	ZGZ1#	全部年款	前识别摄像机	√	√	√	√	0052	SP0079, SP0105, SP0106, SP0107, SP0165
欧洲及其它	NX200	ZGZ1#	全部年款	车道保持辅助(LKA)/车道偏离警报(LDA)	√	√	√	√	0823, 0824	
欧洲及其它	NX200	ZGZ1#	全部年款	车道保持辅助/车道偏离警报(副)			√			
欧洲及其它	NX200	ZGZ1#	全部年款	驻车辅助监视	√	√	√	√		
欧洲及其它	NX200	ZGZ1#	全部年款	预碰撞安全系统2	√	√	√	√	0016, 0017, 0018, 0019, 0020, 0021, 0022	SP0075, SP0076, SP0077, SP0078, SP0079
欧洲及其它	NX200	ZGZ1#	全部年款	附件控制网关	√	√	√	√		SP0005
欧洲及其它	NX200	ZGZ1#	全部年款	中央网关	√	√	√	√		SP0005

欧洲及其它	NX200	ZGZ1#	全部年款	路标侦测辅助	√	√	√	√	1183	
欧洲及其它	NX200	ZGZ1#	全部年款	智能驻车辅助/智能间隙声呐/间隙声呐	√	√	√	√	0023, 0024, 0025, 0026	SP0006, SP0114
欧洲及其它	NX200	ZGZ1#	全部年款	弯道辅助照明 (AFS)	√	√	√	√	0007, 0008, 0009, 0474, 0475, 0476, 0477, 0478, 0479, 0480, 0481, 0482, 0483, 0484, 0485, 0486, 0487, 0488, 0489, 0490, 0491, 0492, 0493	SP0008, SP0089
欧洲及其它	NX200	ZGZ1#	全部年款	远程发动机启动	√	√	√	√		SP0047, SP0048, SP0049
欧洲及其它	NX200	ZGZ1#	全部年款	防抱死制动/电子驻车	√	√	√		0471, 0830, 0839, 0887, 0911, 1498, 1499, 1500, 1501, 1502, 1503	SP0001, SP0003, SP0023, SP0024, SP0172
欧洲及其它	NX200	ZGZ1#	全部年款	车道控制	√	√	√		0824, 0989	
欧洲及其它	NX200	ZGZ1#	全部年款	预碰撞系统	√	√	√		1524, 1525, 1526	
欧洲及其它	NX200	ZGZ1#	全部年款	前识别摄像机 (大灯控制)	√	√	√			
欧洲及其它	NX200	ZGZ1#	全部年款	前雷达传感器	√	√	√			SP0076, SP0077, SP0167

欧洲及其它	NX200t	AGZ1#	全部年款	发动机	√	√	√	√	0071, 0080, 0081, 0110, 0111, 0114, 0137, 0149, 0155, 0158, 0168, 0180, 0182, 0185, 0187, 0188, 0190, 0191, 0192, 0193, 0194, 0195, 0204, 0206, 0211, 0236, 0237, 0249, 0250, 0254, 0258, 0262, 1194, 1195, 1196, 1197, 1198, 1199, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1215, 1216, 1217, 1218, 1219, 1220, 1221, 1222, 1223, 1224, 1225, 1226, 1227, 1228, 1229, 1230, 1231, 1232	SP0004, SP0026, SP0029, SP0032, SP0043, SP0069, SP0071, SP0119, SP0120, SP0121, SP0124, SP0125
欧洲及其它	NX200t	AGZ1#	全部年款	变速箱	√	√	√	√	0071, 0080, 0081, 0110, 0111, 0114, 0137, 0149, 0168, 0180, 0182, 0185, 0187, 0188, 0190, 0191, 0192, 0193, 0194, 0195, 0204, 0206, 0211, 0236, 0237, 0249, 0250, 0254, 0258, 0262, 1194, 1195, 1196, 1197, 1198, 1199, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1215, 1216, 1217, 1218, 1219, 1220, 1221, 1222, 1223, 1224, 1225, 1226, 1227, 1228, 1229, 1230, 1231, 1232	SP0029, SP0032
欧洲及其它	NX200t	AGZ1#	全部年款	自启停系统	√	√	√	√	0026, 0285, 0286, 0287, 0288, 0289, 0290, 0291, 0292, 0293, 0294, 0295, 0296, 0297	SP0004, SP0030, SP0035, SP0108, SP0109, SP0110, SP0111, SP0112, SP0113
欧洲及其它	NX200t	AGZ1#	全部年款	巡航控制	√	√	√	√		

欧洲及其它	NX200t	AGZ1#	全部年款	空气悬架	√	√	√	√	0438, 0439, 0440, 0441, 0442, 0443, 0444, 0445, 0446, 0447, 0448, 0449, 0450, 0451, 0452, 0453, 0454, 0455, 0456, 0457, 0458, 0459, 0460, 0461, 0462, 0463, 0464, 0465, 0466, 0467, 0468, 0469, 0470, 0471	SP0001, SP0007
欧洲及其它	NX200t	AGZ1#	全部年款	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统	√	√	√	√	0026, 0376, 0377, 0379, 0380, 0382, 0383, 0471, 0821, 0822, 0825, 0826, 0827, 0828, 0829, 0830, 0831, 0832, 0833, 0834, 0835, 0836, 0837, 0838, 0839, 0840, 0841, 0842, 0843, 0844, 0845, 0846, 0847, 0848, 0849, 0850, 0851, 0852, 0853, 0854, 0855, 0856, 0857, 0858, 0859, 0860, 0861, 0862, 0863, 0864, 0865, 0866, 0867, 0868, 0869, 0870, 0871, 0872, 0873, 0874, 0875, 0876, 0877, 0878, 0879, 0880, 0881, 0882, 0883, 0884, 0885, 0886, 0887, 0888, 0889, 0890, 0891, 0892, 0893, 0894, 0895, 0896, 0897, 0898, 0899, 0900, 0901, 0902, 0903, 0904, 0905, 0906, 0907, 0908, 0909, 0910, 0911	SP0001, SP0003, SP0021, SP0022, SP0023, SP0024, SP0117
欧洲及其它	NX200t	AGZ1#	全部年款	4WD	√	√	√	√	0819, 0820, 0821, 0822	SP0003, SP0053, SP0115, SP0117
欧洲及其它	NX200t	AGZ1#	全部年款	胎压监测	√	√	√			SP0001, SP0002
欧洲及其它	NX200t	AGZ1#	全部年款	电子动力方向机	√	√	√	√		SP0001, SP0009, SP0010

欧洲及其它	NX200t	AGZ1#	全部年款	电动驻车制动	√	√	√	√	0376, 0377, 0378, 0379, 0380, 0381, 0382, 0383, 0384, 0385, 0386, 0387, 0388, 0389, 0390, 0391, 0392, 0393, 0394, 0395, 0396, 0397	SP0003, SP0004
欧洲及其它	NX200t	AGZ1#	全部年款	智能驻车辅助/驻车辅助监视器	√	√	√	√		
欧洲及其它	NX200t	AGZ1#	全部年款	车道偏离警报	√	√	√	√	0823, 0824	SP0105, SP0107
欧洲及其它	NX200t	AGZ1#	全部年款	全景监视	√	√	√	√		
欧洲及其它	NX200t	AGZ1#	全部年款	空调	√	√	√	√	0556, 0557, 0558, 0559, 0560, 0561, 0562, 0563, 0564, 0565, 0566, 0567, 0568, 0569, 0570, 0571, 0572, 0573, 0574, 0575, 0576, 0577, 0578, 0579, 0580, 0581, 0582, 0583, 0584, 0585, 0586, 0587, 0588, 0589, 0590, 0591, 0592, 0593, 0594, 0595, 0596, 0597, 0598, 0599, 0600, 0601, 0602, 0603, 0604, 0605, 0606, 0607, 0608, 0609, 0610, 0611, 0612, 0613, 0614, 0615	SP0016, SP0017
欧洲及其它	NX200t	AGZ1#	全部年款	安全气囊	√	√	√	√		SP0001

欧洲及其它	NX200t	AGZ1#	全部年款	主车身	√	√	√	√	0005, 0282, 0300, 0301, 0317, 0319, 0333, 0335, 0337, 0339, 0426, 0427, 0429, 0433, 0434, 0435, 0436, 0490, 0496, 0497, 0498, 0499, 0500, 0501, 0502, 0783, 0784, 0785, 0786, 0787, 0788, 0789, 0790, 0791, 0792, 0793, 0794, 0795, 0796, 0797, 0798, 0799, 0800, 0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810, 0811, 0812, 0813, 0814, 0815, 0816, 0817, 0818	SP0005, SP0018, SP0019, SP0020
欧洲及其它	NX200t	AGZ1#	全部年款	网关	√	√		√		SP0005
欧洲及其它	NX200t	AGZ1#	全部年款	附件控制网关	√	√	√	√		SP0005
欧洲及其它	NX200t	AGZ1#	全部年款	后门	√	√	√	√	0520, 0521, 0522, 0523, 0524, 0525, 0526	
欧洲及其它	NX200t	AGZ1#	全部年款	驾驶员门车窗控制	√	√	√		0528	SP0003
欧洲及其它	NX200t	AGZ1#	全部年款	前乘员门车窗控制	√	√	√		0528	SP0003
欧洲及其它	NX200t	AGZ1#	全部年款	左后门车窗控制	√	√	√		0528	SP0003
欧洲及其它	NX200t	AGZ1#	全部年款	右后门车窗控制	√	√	√		0528	SP0003
欧洲及其它	NX200t	AGZ1#	全部年款	驾驶员座椅控制单元	√	√	√	√	0026, 0421, 0422, 0423, 0424, 0513, 0514, 0515, 0516, 0517, 0518, 0519	
欧洲及其它	NX200t	AGZ1#	全部年款	主开关	√	√	√			
欧洲及其它	NX200t	AGZ1#	全部年款	滑动天窗	√	√	√		0529	

欧洲及其它	NX200t	AGZ1#	全部年款	电动调节转向柱	√	√	√	√	0472, 0473	
欧洲及其它	NX200t	AGZ1#	全部年款	组合仪表	√	√	√	√	0398, 0616, 0617, 0618, 0619, 0620, 0621, 0622, 0623, 0624, 0625, 0626, 0627, 0628, 0629, 0630, 0631, 0632, 0633, 0634, 0635, 0636, 0637, 0638, 0639, 0640, 0641, 0642, 0643, 0644, 0645, 0646, 0647, 0648, 0649, 0650, 0651, 0652, 0653, 0654, 0655, 0656, 0657, 0658, 0659, 0660, 0661, 0662, 0663, 0664, 0665, 0666, 0667, 0668, 0669, 0670, 0671, 0672, 0673, 0674, 0675, 0676, 0677, 0678, 0679, 0680, 0681, 0682, 0683, 0684, 0685, 0686, 0687, 0688, 0689, 0690, 0691, 0692, 0693, 0694, 0695, 0696, 0697, 0698, 0699, 0700, 0701, 0702, 0703, 0704, 0705, 0706, 0707, 0708, 0709, 0710, 0711, 0712, 0713, 0714, 0715, 0716,	
欧洲及其它	NX200t	AGZ1#	全部年款	左侧后视镜	√	√	√	√	0275, 0276, 0277, 0278, 0279, 0280, 0281, 0282, 0283, 0284	
欧洲及其它	NX200t	AGZ1#	全部年款	右侧后视镜	√	√	√	√	0275, 0276, 0277, 0278, 0279, 0280, 0281, 0282, 0283, 0284	
欧洲及其它	NX200t	AGZ1#	全部年款	间隙声纳雷达	√	√	√	√	0023, 0024, 0025, 0026	SP0006
欧洲及其它	NX200t	AGZ1#	全部年款	前大灯自动调平	√	√	√	√	0002, 0003, 0004, 0005, 0006, 0007, 0008, 0009, 0013, 0014, 0015	

欧洲及其它	NX200t	AGZ1#	全部年款	智能进入和启动	√	√	√	√	0329, 0333, 0496, 0498, 0501, 0502, 0530, 0531, 0532, 0533, 0534, 0535, 0536, 0537, 0538, 0539, 0540, 0541, 0542, 0543, 0544, 0545, 0546, 0547, 0548, 0549, 0550, 0551, 0552, 0553	SP0005, SP0011, SP0013, SP0014, SP0015, SP0018
欧洲及其它	NX200t	AGZ1#	全部年款	电源控制	√	√	√	√	0299, 0300, 0301, 0302, 0303, 0304, 0305	SP0046
欧洲及其它	NX200t	AGZ1#	全部年款	座椅乘员检测	√	√	√			SP0034, SP0035, SP0036
欧洲及其它	NX200t	AGZ1#	全部年款	远程发动机启动	√	√	√	√		SP0047, SP0048, SP0049
欧洲及其它	NX200t	AGZ1#	全部年款	起动机启动控制	√	√	√	√	0256, 0257	
欧洲及其它	NX200t	AGZ1#	全部年款	导航系统	√	√	√	√		SP0050, SP0051, SP0082, SP0083, SP0140
欧洲及其它	NX200t	AGZ1#	全部年款	盲区监视系统(右侧单元)	√	√	√	√		SP0099, SP0100
欧洲及其它	NX200t	AGZ1#	全部年款	盲区监视系统(左侧单元)	√	√	√	√		
欧洲及其它	NX200t	AGZ1#	全部年款	ASC	√	√	√	√	1182	
欧洲及其它	NX200t	AGZ1#	全部年款	车载通信服务系统	√	√	√	√	0036	
欧洲及其它	NX200t	AGZ1#	全部年款	雷达巡航2	√	√	√	√	0017, 0018	
欧洲及其它	NX200t	AGZ1#	全部年款	预碰撞安全系统2	√	√	√	√	0016, 0017, 0018, 0020, 0021, 0022, 0298	

欧洲及其它	NX300	AGZ1 #	全部年款	发动机	✓	✓	✓	✓	0071, 0080, 0081, 0110, 0111, 0114, 0137, 0149, 0155, 0158, 0168, 0180, 0182, 0185, 0187, 0188, 0190, 0191, 0192, 0193, 0194, 0195, 0204, 0206, 0211, 0236, 0237, 0249, 0250, 0254, 0258, 0262, 1194, 1195, 1196, 1197, 1198, 1199, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1215, 1216, 1217, 1218, 1219, 1220, 1221, 1222, 1223, 1224, 1225, 1226, 1227, 1228, 1229, 1230, 1231, 1232	SP0004, SP0026, SP0029, SP0032, SP0043, SP0069, SP0071, SP0118, SP0119, SP0120, SP0121, SP0122, SP0123, SP0124, SP0125
欧洲及其它	NX300	AGZ1 #	全部年款	变速箱	✓	✓	✓	✓	0071, 0080, 0081, 0110, 0111, 0114, 0137, 0149, 0168, 0180, 0182, 0185, 0187, 0188, 0190, 0191, 0192, 0193, 0194, 0195, 0204, 0206, 0211, 0236, 0237, 0249, 0250, 0254, 0258, 0262, 1194, 1195, 1196, 1197, 1198, 1199, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1215, 1216, 1217, 1218, 1219, 1220, 1221, 1222, 1223, 1224, 1225, 1226, 1227, 1228, 1229, 1230, 1231, 1232	SP0004, SP0029, SP0032, SP0124
欧洲及其它	NX300	AGZ1 #	全部年款	自启停系统	✓	✓	✓		1480, 1481, 1482, 1483, 1484, 1485, 1486, 1487, 1488, 1489, 1490, 1491, 1492	
欧洲及其它	NX300	AGZ1 #	全部年款	巡航控制	✓	✓	✓	✓		

欧洲及其它	NX300	AGZ1#	全部年款	空气悬架	√	√	√	√	0438, 0439, 0440, 0441, 0442, 0443, 0444, 0445, 0446, 0447, 0448, 0449, 0450, 0451, 0452, 0453, 0454, 0455, 0456, 0457, 0458, 0459, 0460, 0461, 0462, 0463, 0464, 0465, 0466, 0467, 0468, 0469, 0470, 0471	SP0001, SP0007
欧洲及其它	NX300	AGZ1#	全部年款	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统	√	√	√	√	0026, 0376, 0377, 0379, 0380, 0382, 0383, 0471, 0821, 0822, 0825, 0826, 0827, 0828, 0829, 0830, 0831, 0832, 0833, 0834, 0835, 0836, 0837, 0838, 0839, 0840, 0841, 0842, 0843, 0844, 0845, 0846, 0847, 0848, 0849, 0850, 0851, 0852, 0853, 0854, 0855, 0856, 0857, 0858, 0859, 0860, 0861, 0862, 0863, 0864, 0865, 0866, 0867, 0868, 0869, 0870, 0871, 0872, 0873, 0874, 0875, 0876, 0877, 0878, 0879, 0880, 0881, 0882, 0883, 0884, 0885, 0886, 0887, 0888, 0889, 0890, 0891, 0892, 0893, 0894, 0895, 0896, 0897, 0898, 0899, 0900, 0901, 0902, 0903, 0904, 0905, 0906, 0907, 0908, 0909, 0910, 0911	SP0001, SP0003, SP0021, SP0022, SP0023, SP0024, SP0096
欧洲及其它	NX300	AGZ1#	全部年款	4WD	√	√	√	√	0819, 0820, 0821, 0822	SP0003, SP0053, SP0115
欧洲及其它	NX300	AGZ1#	全部年款	胎压监测	√	√	√			SP0001, SP0002, SP0084, SP0085, SP0086
欧洲及其它	NX300	AGZ1#	全部年款	电子动力方向机	√	√	√	√		SP0001, SP0009, SP0010

欧洲及其它	NX300	AGZ1#	全部年款	电动驻车制动	√	√	√	√	0376, 0377, 0378, 0379, 0380, 0381, 0382, 0383, 0384, 0385, 0386, 0387, 0388, 0389, 0390, 0391, 0392, 0393, 0394, 0395, 0396, 0397	SP0003, SP0004
欧洲及其它	NX300	AGZ1#	全部年款	前识别摄像机	√	√	√	√	0052	SP0079, SP0105, SP0106, SP0107, SP0165
欧洲及其它	NX300	AGZ1#	全部年款	车道保持辅助(LKA)/车道偏离警报(LDA)	√	√	√	√	0823, 0824	
欧洲及其它	NX300	AGZ1#	全部年款	车道保持辅助/车道偏离警报(副)			√			
欧洲及其它	NX300	AGZ1#	全部年款	全景监视	√	√	√	√		
欧洲及其它	NX300	AGZ1#	全部年款	驻车辅助监视	√	√	√	√		
欧洲及其它	NX300	AGZ1#	全部年款	空调	√	√	√	√	0556, 0557, 0558, 0559, 0560, 0561, 0562, 0563, 0564, 0565, 0566, 0567, 0568, 0569, 0570, 0571, 0572, 0573, 0574, 0575, 0576, 0577, 0578, 0579, 0580, 0581, 0582, 0583, 0584, 0585, 0586, 0587, 0588, 0589, 0590, 0591, 0592, 0593, 0594, 0595, 0596, 0597, 0598, 0599, 0600, 0601, 0602, 0603, 0604, 0605, 0606, 0607, 0608, 0609, 0610, 0611, 0612, 0613, 0614, 0615	SP0016, SP0052, SP0090, SP0091, SP0092, SP0093, SP0094

欧洲及其它	NX300	AGZ1#	全部年款	安全气囊	√	√	√	√		SP0001
欧洲及其它	NX300	AGZ1#	全部年款	预碰撞安全系统2	√	√	√	√	0016, 0017, 0018, 0020, 0021, 0022, 0298	SP0005, SP0038, SP0039, SP0045, SP0075, SP0076, SP0077, SP0078, SP0079
欧洲及其它	NX300	AGZ1#	全部年款	主车身	√	√	√	√	0005, 0282, 0300, 0301, 0317, 0319, 0333, 0335, 0337, 0339, 0426, 0427, 0429, 0433, 0434, 0435, 0436, 0490, 0496, 0497, 0498, 0499, 0500, 0501, 0502, 0783, 0784, 0785, 0786, 0787, 0788, 0789, 0790, 0791, 0792, 0793, 0794, 0795, 0796, 0797, 0798, 0799, 0800, 0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810, 0811, 0812, 0813, 0814, 0815, 0816, 0817, 0818	SP0005, SP0018, SP0019, SP0020
欧洲及其它	NX300	AGZ1#	全部年款	中央网关	√	√	√	√		SP0005
欧洲及其它	NX300	AGZ1#	全部年款	后门	√	√	√	√	0520, 0521, 0522, 0523, 0524, 0525, 0526	
欧洲及其它	NX300	AGZ1#	全部年款	驾驶员门车窗控制	√	√	√		0528	
欧洲及其它	NX300	AGZ1#	全部年款	前乘员门车窗控制	√	√	√		0528	
欧洲及其它	NX300	AGZ1#	全部年款	左后门车窗控制	√	√	√		0528	
欧洲及其它	NX300	AGZ1#	全部年款	右后门车窗控制	√	√	√		0528	
欧洲及其它	NX300	AGZ1#	全部年款	驾驶员座椅控制单元	√	√	√	√	0026, 0421, 0422, 0423, 0424, 0513, 0514, 0515, 0516, 0517, 0518, 0519	

欧洲及其它	NX300	AGZ1#	全部年款	主开关	√	√	√			
欧洲及其它	NX300	AGZ1#	全部年款	滑动天窗	√	√	√		0529	
欧洲及其它	NX300	AGZ1#	全部年款	电动调节转向柱	√	√	√	√	0472, 0473	
欧洲及其它	NX300	AGZ1#	全部年款	组合仪表	√	√	√	√	0398, 0616, 0617, 0618, 0619, 0620, 0621, 0622, 0623, 0624, 0625, 0626, 0627, 0628, 0629, 0630, 0631, 0632, 0633, 0634, 0635, 0636, 0637, 0638, 0639, 0640, 0641, 0642, 0643, 0644, 0645, 0646, 0647, 0648, 0649, 0650, 0651, 0652, 0653, 0654, 0655, 0656, 0657, 0658, 0659, 0660, 0661, 0662, 0663, 0664, 0665, 0666, 0667, 0668, 0669, 0670, 0671, 0672, 0673, 0674, 0675, 0676, 0677, 0678, 0679, 0680, 0681, 0682, 0683, 0684, 0685, 0686, 0687, 0688, 0689, 0690, 0691, 0692, 0693, 0694, 0695, 0696, 0697, 0698, 0699, 0700, 0701, 0702, 0703, 0704, 0705, 0706, 0707, 0708, 0709, 0710, 0711, 0712, 0713, 0714, 0715, 0716,	SP0095
欧洲及其它	NX300	AGZ1#	全部年款	抬头显示器	√	√	√	√	0047, 0048, 0049, 0050, 0051	
欧洲及其它	NX300	AGZ1#	全部年款	路标侦测辅助	√	√	√	√	1183	
欧洲及其它	NX300	AGZ1#	全部年款	左侧后视镜	√	√	√	√	0275, 0276, 0277, 0278, 0279, 0280, 0281, 0282, 0283, 0284	
欧洲及其它	NX300	AGZ1#	全部年款	右侧后视镜	√	√	√	√	0275, 0276, 0277, 0278, 0279, 0280, 0281, 0282, 0283, 0284	

欧洲及其它	NX300	AGZ1#	全部年款	间隙声纳雷达	√	√	√	√	0023, 0024, 0025, 0026	SP0006, SP0088, SP0114, SP0145
欧洲及其它	NX300	AGZ1#	全部年款	弯道辅助照明 (AFS)	√	√	√	√	0007, 0008, 0009, 0474, 0475, 0476, 0477, 0478, 0479, 0480, 0481, 0482, 0483, 0484, 0485, 0486, 0487, 0488, 0489, 0490, 0491, 0492, 0493	SP0008, SP0089
欧洲及其它	NX300	AGZ1#	全部年款	前大灯自动调平	√	√	√	√	0002, 0003, 0004, 0005, 0006, 0007, 0008, 0009, 0013, 0014, 0015	
欧洲及其它	NX300	AGZ1#	全部年款	智能进入和启动	√	√	√	√	0329, 0333, 0496, 0498, 0501, 0502, 0530, 0531, 0532, 0533, 0534, 0535, 0536, 0537, 0538, 0539, 0540, 0541, 0542, 0543, 0544, 0545, 0546, 0547, 0548, 0549, 0550, 0551, 0552, 0553	SP0005, SP0011, SP0012, SP0013, SP0014, SP0015, SP0018
欧洲及其它	NX300	AGZ1#	全部年款	电源控制	√	√	√	√	0299, 0300, 0301, 0302, 0303, 0304, 0305	SP0046
欧洲及其它	NX300	AGZ1#	全部年款	起动机启动控制	√	√	√	√	0256, 0257	
欧洲及其它	NX300	AGZ1#	全部年款	导航系统	√	√	√	√		SP0050, SP0051, SP0080, SP0081, SP0082, SP0083
欧洲及其它	NX300	AGZ1#	全部年款	盲区监视系统 (右侧单元)	√	√	√	√		SP0097, SP0098, SP0099, SP0100
欧洲及其它	NX300	AGZ1#	全部年款	盲区监视系统 (左侧单元)	√	√	√	√		SP0101, SP0102, SP0103, SP0104
欧洲及其它	NX300	AGZ1#	全部年款	ASC	√	√	√	√	1182	
欧洲及其它	NX300	AGZ1#	全部年款	车载通信服务系统	√	√	√	√	0036	SP0060, SP0061, SP0130, SP0131, SP0132, SP0133

欧洲及其它	NX300	AGZ1#	全部年款	雷达巡航1	√	√	√	√		
欧洲及其它	NX300	AGZ1#	全部年款	雷达巡航2	√	√	√	√	0017, 0018, 1504, 1505	SP0041, SP0042, SP0079
欧洲及其它	NX300	AGZ1#	全部年款	附件控制网关	√	√	√	√		SP0005
欧洲及其它	NX300	AGZ1#	全部年款	座椅乘员检测	√	√	√			SP0034, SP0035, SP0036
欧洲及其它	NX300	AGZ1#	全部年款	远程发动机启动	√	√	√	√		SP0047, SP0048, SP0049
欧洲及其它	NX300	AGZ1#	全部年款	防抱死制动/电子驻车	√	√	√		0471, 0830, 0839, 0887, 0911, 1498, 1499, 1500, 1501, 1502, 1503	SP0001, SP0003, SP0023, SP0024, SP0172
欧洲及其它	NX300	AGZ1#	全部年款	车道控制	√	√	√		0824, 0989	
欧洲及其它	NX300	AGZ1#	全部年款	预碰撞系统	√	√	√		1524, 1525, 1526	
欧洲及其它	NX300	AGZ1#	全部年款	前识别摄像机(大灯控制)	√	√	√			
欧洲及其它	NX300	AGZ1#	全部年款	前雷达传感器	√	√	√			SP0076, SP0077, SP0167

欧洲及其它	NX300h	AYZ1#	全部年款	发动机和自动变速箱系统	√	√	√	√	0071, 0079, 0080, 0081, 0082, 0083, 0084, 0085, 0086, 0087, 0088, 0089, 0090, 0091, 0092, 0093, 0094, 0095, 0096, 0097, 0098, 0099, 0100, 0101, 0102, 0103, 0104, 0105, 0106, 0107, 0108, 0109, 0110, 0111, 0112, 0113, 0114, 0115, 0116, 0117, 0118, 0119, 0120, 0121, 0122, 0123, 0124, 0125, 0126, 0127, 0128, 0129, 0130, 0131, 0132, 0133, 0134, 0135, 0136, 0137, 0138, 0139, 0140, 0141, 0142, 0143, 0144, 0145, 0146, 0147, 0148, 0149, 0150, 0151, 0152, 0153, 0154, 0155, 0156, 0157, 0158, 0159, 0160, 0161, 0162, 0163, 0164, 0165, 0166, 0167, 0168, 0169, 0170, 0171, 0172, 0173, 0174, 0175, 0176, 0177, 0178, 0179,	SP0003, SP0004, SP0026, SP0028, SP0029, SP0030, SP0031, SP0032, SP0033, SP0043, SP0067, SP0068, SP0069, SP0070, SP0071, SP0072, SP0124
欧洲及其它	NX300h	AYZ1#	全部年款	混合动力控制	√	√	√	√	0068, 0069, 0070, 0071, 0072, 0073, 0074, 0075, 0076, 0077, 0078, 0079, 0080, 0081	SP0003, SP0004, SP0005, SP0024, SP0025, SP0026, SP0054, SP0055, SP0056, SP0057, SP0058, SP0059, SP0126, SP0127
欧洲及其它	NX300h	AYZ1#	全部年款	巡航控制	√	√	√	√		
欧洲及其它	NX300h	AYZ1#	全部年款	空气悬架	√	√	√	√	0438, 0439, 0440, 0441, 0442, 0443, 0444, 0445, 0446, 0447, 0448, 0449, 0450, 0451, 0452, 0453, 0454, 0455, 0456, 0457, 0458, 0459, 0460, 0461, 0462, 0463, 0464, 0465, 0466, 0467, 0468, 0469, 0470, 0471	SP0001, SP0007

欧洲及其它	NX300h	AYZ1#	全部年款	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统	√	√	√	√	0026, 0376, 0377, 0379, 0380, 0382, 0383, 0471, 0821, 0822, 0825, 0826, 0827, 0828, 0829, 0830, 0831, 0832, 0833, 0834, 0835, 0836, 0837, 0838, 0839, 0840, 0841, 0842, 0843, 0844, 0845, 0846, 0847, 0848, 0849, 0850, 0851, 0852, 0853, 0854, 0855, 0856, 0857, 0858, 0859, 0860, 0861, 0862, 0863, 0864, 0865, 0866, 0867, 0868, 0869, 0870, 0871, 0872, 0873, 0874, 0875, 0876, 0877, 0878, 0879, 0880, 0881, 0882, 0883, 0884, 0885, 0886, 0887, 0888, 0889, 0890, 0891, 0892, 0893, 0894, 0895, 0896, 0897, 0898, 0899, 0900, 0901, 0902, 0903, 0904, 0905, 0906, 0907, 0908, 0909, 0910, 0911	SP0001, SP0003, SP0021, SP0022, SP0023, SP0144
欧洲及其它	NX300h	AYZ1#	全部年款	胎压监测	√	√	√			SP0001, SP0002, SP0084, SP0085, SP0086
欧洲及其它	NX300h	AYZ1#	全部年款	电子动力方向机	√	√	√	√		SP0001, SP0009, SP0010
欧洲及其它	NX300h	AYZ1#	全部年款	电动车制动	√	√	√	√	0376, 0377, 0378, 0379, 0380, 0381, 0382, 0383, 0384, 0385, 0386, 0387, 0388, 0389, 0390, 0391, 0392, 0393, 0394, 0395, 0396, 0397	SP0003, SP0004
欧洲及其它	NX300h	AYZ1#	全部年款	智能驻车辅助/驻车辅助监视器	√	√	√	√		
欧洲及其它	NX300h	AYZ1#	全部年款	车道偏离警报	√	√	√	√	0823, 0824	SP0105, SP0107

欧洲及其它	NX300h	AYZ1#	全部年款	全景监视	√	√	√	√		
欧洲及其它	NX300h	AYZ1#	全部年款	空调	√	√	√	√	0556, 0557, 0558, 0559, 0560, 0561, 0562, 0563, 0564, 0565, 0566, 0567, 0568, 0569, 0570, 0571, 0572, 0573, 0574, 0575, 0576, 0577, 0578, 0579, 0580, 0581, 0582, 0583, 0584, 0585, 0586, 0587, 0588, 0589, 0590, 0591, 0592, 0593, 0594, 0595, 0596, 0597, 0598, 0599, 0600, 0601, 0602, 0603, 0604, 0605, 0606, 0607, 0608, 0609, 0610, 0611, 0612, 0613, 0614, 0615	SP0016, SP0017, SP0052, SP0090, SP0091, SP0092, SP0093, SP0094
欧洲及其它	NX300h	AYZ1#	全部年款	安全气囊	√	√	√	√		SP0001
欧洲及其它	NX300h	AYZ1#	全部年款	主车身	√	√	√	√	0005, 0282, 0300, 0301, 0317, 0319, 0333, 0335, 0337, 0339, 0426, 0427, 0429, 0433, 0434, 0435, 0436, 0490, 0496, 0497, 0498, 0499, 0500, 0501, 0502, 0783, 0784, 0785, 0786, 0787, 0788, 0789, 0790, 0791, 0792, 0793, 0794, 0795, 0796, 0797, 0798, 0799, 0800, 0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810, 0811, 0812, 0813, 0814, 0815, 0816, 0817, 0818	SP0005, SP0018, SP0019, SP0020
欧洲及其它	NX300h	AYZ1#	全部年款	混动控制网关	√	√	√	√		SP0005
欧洲及其它	NX300h	AYZ1#	全部年款	附件控制网关	√	√	√	√		SP0005
欧洲及其它	NX300h	AYZ1#	全部年款	后门	√	√	√	√	0520, 0521, 0522, 0523, 0524, 0525, 0526	

欧洲及其它	NX300h	AYZ1#	全部年款	驾驶员门车窗控制	√	√	√		0528	SP0003
欧洲及其它	NX300h	AYZ1#	全部年款	前乘员门车窗控制	√	√	√		0528	SP0003
欧洲及其它	NX300h	AYZ1#	全部年款	左后门车窗控制	√	√	√		0528	SP0003
欧洲及其它	NX300h	AYZ1#	全部年款	右后门车窗控制	√	√	√		0528	SP0003
欧洲及其它	NX300h	AYZ1#	全部年款	驾驶员座椅控制单元	√	√	√	√	0026, 0421, 0422, 0423, 0424, 0513, 0514, 0515, 0516, 0517, 0518, 0519	
欧洲及其它	NX300h	AYZ1#	全部年款	主开关	√	√	√			
欧洲及其它	NX300h	AYZ1#	全部年款	滑动天窗	√	√	√		0529	
欧洲及其它	NX300h	AYZ1#	全部年款	电动调节转向柱	√	√	√	√	0472, 0473	

欧洲及其它	NX300h	AYZ1#	全部年款	组合仪表	√	√	√	√	0398, 0616, 0617, 0618, 0619, 0620, 0621, 0622, 0623, 0624, 0625, 0626, 0627, 0628, 0629, 0630, 0631, 0632, 0633, 0634, 0635, 0636, 0637, 0638, 0639, 0640, 0641, 0642, 0643, 0644, 0645, 0646, 0647, 0648, 0649, 0650, 0651, 0652, 0653, 0654, 0655, 0656, 0657, 0658, 0659, 0660, 0661, 0662, 0663, 0664, 0665, 0666, 0667, 0668, 0669, 0670, 0671, 0672, 0673, 0674, 0675, 0676, 0677, 0678, 0679, 0680, 0681, 0682, 0683, 0684, 0685, 0686, 0687, 0688, 0689, 0690, 0691, 0692, 0693, 0694, 0695, 0696, 0697, 0698, 0699, 0700, 0701, 0702, 0703, 0704, 0705, 0706, 0707, 0708, 0709, 0710, 0711, 0712, 0713, 0714, 0715, 0716,	SP0095
欧洲及其它	NX300h	AYZ1#	全部年款	左侧后视镜	√	√	√	√	0275, 0276, 0277, 0278, 0279, 0280, 0281, 0282, 0283, 0284	
欧洲及其它	NX300h	AYZ1#	全部年款	右侧后视镜	√	√	√	√	0275, 0276, 0277, 0278, 0279, 0280, 0281, 0282, 0283, 0284	
欧洲及其它	NX300h	AYZ1#	全部年款	间隙声纳雷达	√	√	√	√	0023, 0024, 0025, 0026	SP0006, SP0114, SP0145
欧洲及其它	NX300h	AYZ1#	全部年款	前大灯自动调平	√	√	√	√	0002, 0003, 0004, 0005, 0006, 0007, 0008, 0009, 0013, 0014, 0015	
欧洲及其它	NX300h	AYZ1#	全部年款	智能进入和启动	√	√	√	√	0329, 0333, 0496, 0498, 0501, 0502, 0530, 0531, 0532, 0533, 0534, 0535, 0536, 0537, 0538, 0539, 0540, 0541, 0542, 0543, 0544, 0545, 0546, 0547, 0548, 0549, 0550, 0551, 0552, 0553	SP0005, SP0011, SP0012, SP0013, SP0014, SP0015, SP0018

欧洲及其它	NX300h	AYZ1#	全部年款	电源控制	√	√	√	√	0299, 0300, 0301, 0302, 0303, 0304, 0305	SP0046
欧洲及其它	NX300h	AYZ1#	全部年款	座椅乘员检测	√	√	√			SP0034, SP0035, SP0036
欧洲及其它	NX300h	AYZ1#	全部年款	远程发动机启动	√	√	√	√		SP0047, SP0048, SP0049
欧洲及其它	NX300h	AYZ1#	全部年款	导航系统	√	√	√	√		SP0050, SP0051, SP0080, SP0081, SP0082, SP0083, SP0140
欧洲及其它	NX300h	AYZ1#	全部年款	盲区监视系统(右侧单元)	√	√	√	√		SP0097, SP0098, SP0099, SP0100
欧洲及其它	NX300h	AYZ1#	全部年款	盲区监视系统(左侧单元)	√	√	√	√		SP0101, SP0102, SP0103, SP0104
欧洲及其它	NX300h	AYZ1#	全部年款	车辆接近警示系统	√	√	√	√		
欧洲及其它	NX300h	AYZ1#	全部年款	ASC	√	√	√	√	1182	
欧洲及其它	NX300h	AYZ1#	全部年款	车载通信服务系统	√	√	√	√	0036, 1521, 1522	SP0130, SP0157, SP0158
欧洲及其它	NX300h	AYZ1#	全部年款	雷达巡航	√	√	√	√	0017, 0018	
欧洲及其它	NX300h	AYZ1#	全部年款	预碰撞安全系统2	√	√	√	√	0016, 0017, 0018, 0020, 0021, 0022, 0298	SP0005, SP0038, SP0039, SP0045, SP0075, SP0076, SP0077, SP0078, SP0079
欧洲及其它	NX300h	AYZ1#	全部年款	前识别摄像机	√	√	√	√	0052	SP0079, SP0105, SP0106, SP0107

欧洲及其它	NX300h	AYZ1#	全部年款	车道保持辅助(LKA)/车道偏离警报(LDA)	√	√	√	√	0823, 0824	
欧洲及其它	NX300h	AYZ1#	全部年款	车道保持辅助/车道偏离警报(副)			√			
欧洲及其它	NX300h	AYZ1#	全部年款	驻车辅助监视	√	√	√	√		
欧洲及其它	NX300h	AYZ1#	全部年款	中央网关	√	√	√	√		SP0005
欧洲及其它	NX300h	AYZ1#	全部年款	抬头显示器	√	√	√	√	0047, 0048, 0049, 0050, 0051	
欧洲及其它	NX300h	AYZ1#	全部年款	路标侦测辅助	√	√	√	√	1183	
欧洲及其它	NX300h	AYZ1#	全部年款	弯道辅助照明(AFS)	√	√	√	√	0007, 0008, 0009, 0474, 0475, 0476, 0477, 0478, 0479, 0480, 0481, 0482, 0483, 0484, 0485, 0486, 0487, 0488, 0489, 0490, 0491, 0492, 0493	SP0008, SP0089
欧洲及其它	NX300h	AYZ1#	全部年款	雷达巡航1	√	√	√	√		
欧洲及其它	NX300h	AYZ1#	全部年款	雷达巡航2	√	√	√	√	0017, 0018, 1504, 1505	SP0041, SP0042, SP0079
欧洲及其它	NX300h	AYZ1#	全部年款	车道控制	√	√	√		0824, 0989	
欧洲及其它	NX300h	AYZ1#	全部年款	预碰撞系统	√	√	√		1524, 1525, 1526	

欧洲及其它	NX300h	AYZ1#	全部年款	前识别摄像机(大灯控制)	√	√	√			
欧洲及其它	NX300h	AYZ1#	全部年款	前雷达传感器	√	√	√			SP0076, SP0077, SP0167
欧洲及其它	RC-F	USC10	全部年款	发动机	√	√	√	√	0071, 0079, 0080, 0081, 0082, 0083, 0084, 0085, 0086, 0087, 0088, 0089, 0090, 0091, 0092, 0093, 0094, 0095, 0096, 0097, 0098, 0099, 0100, 0101, 0102, 0103, 0104, 0105, 0106, 0107, 0108, 0109, 0110, 0111, 0112, 0113, 0114, 0115, 0116, 0117, 0118, 0119, 0120, 0121, 0122, 0123, 0124, 0125, 0126, 0127, 0128, 0129, 0130, 0131, 0132, 0133, 0134, 0135, 0136, 0137, 0138, 0139, 0140, 0141, 0142, 0143, 0144, 0145, 0146, 0147, 0148, 0149, 0150, 0151, 0152, 0153, 0154, 0155, 0156, 0157, 0158, 0159, 0160, 0161, 0162, 0163, 0164, 0165, 0166, 0167, 0168, 0169, 0170, 0171, 0172, 0173, 0174, 0175, 0176, 0177, 0178, 0179,	SP0004, SP0026, SP0027, SP0028, SP0029, SP0030, SP0031, SP0032, SP0033, SP0043, SP0044, SP0068, SP0069, SP0070, SP0071, SP0072, SP0124

欧洲 及其它	RC-F	USC1 0	全部 年款	自动 变速 箱系 统	√	√	√	√	0071, 0079, 0080, 0081, 0082, 0083, 0084, 0085, 0086, 0087, 0088, 0089, 0096, 0097, 0100, 0101, 0102, 0103, 0104, 0105, 0106, 0107, 0108, 0109, 0110, 0111, 0112, 0113, 0115, 0116, 0117, 0118, 0119, 0120, 0121, 0122, 0123, 0124, 0125, 0126, 0127, 0128, 0129, 0130, 0131, 0132, 0133, 0134, 0135, 0136, 0137, 0138, 0139, 0140, 0141, 0149, 0159, 0161, 0162, 0163, 0164, 0165, 0166, 0167, 0168, 0169, 0170, 0171, 0172, 0173, 0174, 0175, 0176, 0177, 0178, 0179, 0180, 0181, 0182, 0183, 0184, 0185, 0186, 0187, 0188, 0189, 0190, 0191, 0192, 0193, 0194, 0195, 0196, 0197, 0198, 0199, 0200, 0201, 0202, 0203, 0204, 0205,	SP0003, SP0004, SP0031, SP0032, SP0068, SP0124
欧洲 及其它	RC-F	USC1 0	全部 年款	巡航 控制	√	√	√	√		

欧洲及其它	RC-F	USC10	全部年款	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统	√	√	√	√	0026, 0376, 0377, 0379, 0380, 0382, 0383, 0471, 0821, 0822, 0825, 0826, 0827, 0828, 0829, 0830, 0831, 0832, 0833, 0834, 0835, 0836, 0837, 0838, 0839, 0840, 0841, 0842, 0843, 0844, 0845, 0846, 0847, 0848, 0849, 0850, 0851, 0852, 0853, 0854, 0855, 0856, 0857, 0858, 0859, 0860, 0861, 0862, 0863, 0864, 0865, 0866, 0867, 0868, 0869, 0870, 0871, 0872, 0873, 0874, 0875, 0876, 0877, 0878, 0879, 0880, 0881, 0882, 0883, 0884, 0885, 0886, 0887, 0888, 0889, 0890, 0891, 0892, 0893, 0894, 0895, 0896, 0897, 0898, 0899, 0900, 0901, 0902, 0903, 0904, 0905, 0906, 0907, 0908, 0909, 0910, 0911	SP0001, SP0003, SP0021, SP0022, SP0023, SP0024, SP0096
欧洲及其它	RC-F	USC10	全部年款	胎压监测	√	√	√			SP0001, SP0002, SP0084, SP0085, SP0086
欧洲及其它	RC-F	USC10	全部年款	电子动力方向机	√	√	√	√		SP0001, SP0009, SP0010
欧洲及其它	RC-F	USC10	全部年款	智能驻车辅助/驻车辅助监视器	√	√	√	√		
欧洲及其它	RC-F	USC10	全部年款	车道偏离警报	√	√	√	√	0823, 0824	SP0105, SP0107
欧洲及其它	RC-F	USC10	全部年款	动态扭矩矢量四驱系统(TVD)	√	√	√	√	0042, 0043	SP0004

欧洲及其它	RC-F	USC10	全部年款	空调	√	√	√	√	0556, 0557, 0558, 0559, 0560, 0561, 0562, 0563, 0564, 0565, 0566, 0567, 0568, 0569, 0570, 0571, 0572, 0573, 0574, 0575, 0576, 0577, 0578, 0579, 0580, 0581, 0582, 0583, 0584, 0585, 0586, 0587, 0588, 0589, 0590, 0591, 0592, 0593, 0594, 0595, 0596, 0597, 0598, 0599, 0600, 0601, 0602, 0603, 0604, 0605, 0606, 0607, 0608, 0609, 0610, 0611, 0612, 0613, 0614, 0615	SP0016, SP0017, SP0052, SP0090, SP0091, SP0092, SP0093, SP0094
欧洲及其它	RC-F	USC10	全部年款	安全气囊	√	√	√	√		SP0001
欧洲及其它	RC-F	USC10	全部年款	主车身	√	√	√	√	0005, 0282, 0300, 0301, 0317, 0319, 0333, 0335, 0337, 0339, 0426, 0427, 0429, 0433, 0434, 0435, 0436, 0490, 0496, 0497, 0498, 0499, 0500, 0501, 0502, 0783, 0784, 0785, 0786, 0787, 0788, 0789, 0790, 0791, 0792, 0793, 0794, 0795, 0796, 0797, 0798, 0799, 0800, 0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810, 0811, 0812, 0813, 0814, 0815, 0816, 0817, 0818	SP0005, SP0018, SP0019, SP0020
欧洲及其它	RC-F	USC10	全部年款	网关	√	√		√		SP0005
欧洲及其它	RC-F	USC10	全部年款	附件控制网关	√	√	√	√		SP0005
欧洲及其它	RC-F	USC10	全部年款	驾驶员门车窗控制	√	√	√		0528	
欧洲及其它	RC-F	USC10	全部年款	前乘员门车窗控制	√	√	√		0528	

欧洲及其它	RC-F	USC10	全部年款	驾驶员座椅控制单元	√	√	√	√	0026, 0421, 0422, 0423, 0424, 0513, 0514, 0515, 0516, 0517, 0518, 0519	
欧洲及其它	RC-F	USC10	全部年款	前乘员座椅控制单元	√	√	√	√	0026, 0421, 0422, 0423, 0424, 0425, 0513, 0514, 0515, 0516, 0517, 0519	
欧洲及其它	RC-F	USC10	全部年款	主开关	√	√	√			
欧洲及其它	RC-F	USC10	全部年款	滑动天窗	√	√	√		0529	
欧洲及其它	RC-F	USC10	全部年款	电动调节转向柱	√	√	√	√	0472, 0473	
欧洲及其它	RC-F	USC10	全部年款	组合仪表	√	√	√	√	0398, 0616, 0617, 0618, 0619, 0620, 0621, 0622, 0623, 0624, 0625, 0626, 0627, 0628, 0629, 0630, 0631, 0632, 0633, 0634, 0635, 0636, 0637, 0638, 0639, 0640, 0641, 0642, 0643, 0644, 0645, 0646, 0647, 0648, 0649, 0650, 0651, 0652, 0653, 0654, 0655, 0656, 0657, 0658, 0659, 0660, 0661, 0662, 0663, 0664, 0665, 0666, 0667, 0668, 0669, 0670, 0671, 0672, 0673, 0674, 0675, 0676, 0677, 0678, 0679, 0680, 0681, 0682, 0683, 0684, 0685, 0686, 0687, 0688, 0689, 0690, 0691, 0692, 0693, 0694, 0695, 0696, 0697, 0698, 0699, 0700, 0701, 0702, 0703, 0704, 0705, 0706, 0707, 0708, 0709, 0710, 0711, 0712, 0713, 0714, 0715, 0716,	SP0095
欧洲及其它	RC-F	USC10	全部年款	左侧后视镜	√	√	√	√	0275, 0276, 0277, 0278, 0279, 0280, 0281, 0282, 0283, 0284	

欧洲及其它	RC-F	USC10	全部年款	右侧后视镜	√	√	√	√	0275, 0276, 0277, 0278, 0279, 0280, 0281, 0282, 0283, 0284	
欧洲及其它	RC-F	USC10	全部年款	间隙声纳雷达	√	√	√	√	0023, 0024, 0025, 0026	SP0006, SP0087
欧洲及其它	RC-F	USC10	全部年款	智能进入和启动	√	√	√	√	0329, 0333, 0496, 0498, 0501, 0502, 0530, 0531, 0532, 0533, 0534, 0535, 0536, 0537, 0538, 0539, 0540, 0541, 0542, 0543, 0544, 0545, 0546, 0547, 0548, 0549, 0550, 0551, 0552, 0553	SP0005, SP0011, SP0012, SP0013, SP0014, SP0015, SP0018
欧洲及其它	RC-F	USC10	全部年款	电源控制	√	√	√	√	0299, 0300, 0301, 0302, 0303, 0304, 0305	SP0046
欧洲及其它	RC-F	USC10	全部年款	座椅乘员检测	√	√	√			SP0034, SP0035, SP0036
欧洲及其它	RC-F	USC10	全部年款	远程发动机启动	√	√	√	√		SP0047, SP0048, SP0049
欧洲及其它	RC-F	USC10	全部年款	起动机启动控制	√	√	√	√	0256, 0257	
欧洲及其它	RC-F	USC10	全部年款	导航系统	√	√	√	√		SP0050, SP0051, SP0080, SP0081, SP0082, SP0083
欧洲及其它	RC-F	USC10	全部年款	主动后尾翼控制系统	√	√	√		1189, 1190, 1191, 1192, 1193	SP0139
欧洲及其它	RC-F	USC10	全部年款	盲区监视系统(右侧单元)	√	√	√	√		SP0097, SP0098, SP0099, SP0100
欧洲及其它	RC-F	USC10	全部年款	盲区监视系统(左侧单元)	√	√	√	√		SP0101, SP0102, SP0103, SP0104
欧洲及其它	RC-F	USC10	全部年款	ASC	√	√	√	√	1182	

欧洲及其它	RC-F	USC10	全部年款	车载通信服务系统	√	√	√	√		SP0130, SP0131, SP0132, SP0133
欧洲及其它	RC-F	USC10	全部年款	雷达巡航	√	√	√	√	0017, 0018	SP0041, SP0042, SP0079
欧洲及其它	RC-F	USC10	全部年款	预碰撞安全系统2	√	√	√	√	0016, 0017, 0018, 0020, 0021, 0022, 0298	SP0005, SP0038, SP0039, SP0045, SP0075, SP0076, SP0077, SP0078, SP0079
欧洲及其它	RC-F	USC10	全部年款	空气悬架	√	√	√	√	0438, 0439, 0440, 0441, 0442, 0443, 0444, 0445, 0446, 0447, 0448, 0449, 0450, 0451, 0452, 0453, 0454, 0455, 0456, 0457, 0458, 0459, 0460, 0461, 0462, 0463, 0464, 0465, 0466, 0467, 0468, 0469, 0470, 0471	SP0001, SP0007
欧洲及其它	RC-F	USC10	全部年款	前大灯自动调平	√	√	√		0001, 0002, 0003, 0004, 0005, 0006, 0007, 0008, 0009, 0010, 0011, 0012, 0013, 0014, 0015	SP0008, SP0089
欧洲及其它	RC-F	USC10	全部年款	前识别摄像机	√	√	√	√	0052	SP0079, SP0105, SP0106, SP0107
欧洲及其它	RC-F	USC10	全部年款	车道保持辅助(LKA)/车道偏离警报(LDA)	√	√	√	√	0823, 0824	
欧洲及其它	RC-F	USC10	全部年款	车道保持辅助/车道偏离警报(副)			√			
欧洲及其它	RC-F	USC10	全部年款	预碰撞安全系统2	√	√	√	√	0016, 0017, 0018, 0020, 0021, 0022, 0298	SP0005, SP0038, SP0039, SP0045, SP0075, SP0076, SP0077, SP0078, SP0079

欧洲及其它	RC-F	USC10	全部年款	中央网关	√	√	√	√		SP0005
欧洲及其它	RC-F	USC10	全部年款	路标侦测辅助	√	√	√	√	1183	
欧洲及其它	RC-F	USC10	全部年款	防抱死制动/电子驻车	√	√	√		0471, 0830, 0839, 0887, 0911, 1498, 1499, 1500, 1501, 1502, 1503	SP0001, SP0003, SP0023, SP0024, SP0172
欧洲及其它	RC-F	USC10	全部年款	弯道辅助照明 (AFS)	√	√	√	√	0007, 0008, 0009, 0474, 0475, 0476, 0477, 0478, 0479, 0480, 0481, 0482, 0483, 0484, 0485, 0486, 0487, 0488, 0489, 0490, 0491, 0492, 0493	SP0008, SP0089
欧洲及其它	RC200t	ASC10	全部年款	发动机	√	√	√	√	0071, 0080, 0081, 0110, 0111, 0114, 0137, 0149, 0155, 0158, 0168, 0180, 0182, 0185, 0187, 0188, 0190, 0191, 0192, 0193, 0194, 0195, 0204, 0206, 0211, 0236, 0237, 0249, 0250, 0254, 0258, 0262, 1194, 1195, 1196, 1197, 1198, 1199, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1215, 1216, 1217, 1218, 1219, 1220, 1221, 1222, 1223, 1224, 1225, 1226, 1227, 1228, 1229, 1230, 1231, 1232	SP0004, SP0026, SP0029, SP0032, SP0043, SP0069, SP0071, SP0124, SP0125

欧洲及其它	RC200t	ASC10	全部年款	变速箱	√	√	√	√	0071, 0080, 0081, 0110, 0111, 0114, 0137, 0149, 0168, 0180, 0182, 0185, 0187, 0188, 0190, 0191, 0192, 0193, 0194, 0195, 0204, 0206, 0211, 0236, 0237, 0249, 0250, 0254, 0258, 0262, 1194, 1195, 1196, 1197, 1198, 1199, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1215, 1216, 1217, 1218, 1219, 1220, 1221, 1222, 1223, 1224, 1225, 1226, 1227, 1228, 1229, 1231	
欧洲及其它	RC200t	ASC10	全部年款	自启停系统	√	√	√	√	0026, 0285, 0286, 0287, 0288, 0289, 0290, 0291, 0292, 0293, 0294, 0295, 0296, 0297	SP0004, SP0030, SP0035, SP0108, SP0109, SP0110, SP0111, SP0112, SP0113
欧洲及其它	RC200t	ASC10	全部年款	巡航控制	√	√	√	√		
欧洲及其它	RC200t	ASC10	全部年款	空气悬架	√	√	√	√	0438, 0439, 0440, 0441, 0442, 0443, 0444, 0445, 0446, 0447, 0448, 0449, 0450, 0451, 0452, 0453, 0454, 0455, 0456, 0457, 0458, 0459, 0460, 0461, 0462, 0463, 0464, 0465, 0466, 0467, 0468, 0469, 0470, 0471	SP0001, SP0007

欧洲及其它	RC200t	ASC10	全部年款	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统	√	√	√	√	0026, 0376, 0377, 0379, 0380, 0382, 0383, 0471, 0821, 0822, 0825, 0826, 0827, 0828, 0829, 0830, 0831, 0832, 0833, 0834, 0835, 0836, 0837, 0838, 0839, 0840, 0841, 0842, 0843, 0844, 0845, 0846, 0847, 0848, 0849, 0850, 0851, 0852, 0853, 0854, 0855, 0856, 0857, 0858, 0859, 0860, 0861, 0862, 0863, 0864, 0865, 0866, 0867, 0868, 0869, 0870, 0871, 0872, 0873, 0874, 0875, 0876, 0877, 0878, 0879, 0880, 0881, 0882, 0883, 0884, 0885, 0886, 0887, 0888, 0889, 0890, 0891, 0892, 0893, 0894, 0895, 0896, 0897, 0898, 0899, 0900, 0901, 0902, 0903, 0904, 0905, 0906, 0907, 0908, 0909, 0910, 0911	SP0001, SP0003, SP0021, SP0022, SP0023, SP0024, SP0117
欧洲及其它	RC200t	ASC10	全部年款	胎压监测	√	√	√			SP0001, SP0002
欧洲及其它	RC200t	ASC10	全部年款	电子动力方向机	√	√	√	√		SP0001, SP0009, SP0010
欧洲及其它	RC200t	ASC10	全部年款	智能驻车辅助/驻车辅助监视器	√	√	√	√		
欧洲及其它	RC200t	ASC10	全部年款	车道偏离警报	√	√	√	√	0823, 0824	SP0105, SP0107

欧洲及其它	RC200t	ASC10	全部年款	空调	√	√	√	√	0556, 0557, 0558, 0559, 0560, 0561, 0562, 0563, 0564, 0565, 0566, 0567, 0568, 0569, 0570, 0571, 0572, 0573, 0574, 0575, 0576, 0577, 0578, 0579, 0580, 0581, 0582, 0583, 0584, 0585, 0586, 0587, 0588, 0589, 0590, 0591, 0592, 0593, 0594, 0595, 0596, 0597, 0598, 0599, 0600, 0601, 0602, 0603, 0604, 0605, 0606, 0607, 0608, 0609, 0610, 0611, 0612, 0613, 0614, 0615	SP0016, SP0017
欧洲及其它	RC200t	ASC10	全部年款	安全气囊	√	√	√	√		SP0001
欧洲及其它	RC200t	ASC10	全部年款	预碰撞安全系统2	√	√	√	√	0016, 0017, 0018, 0020, 0021, 0022, 0298	SP0005, SP0038, SP0039, SP0045
欧洲及其它	RC200t	ASC10	全部年款	主车身	√	√	√	√	0005, 0282, 0300, 0301, 0317, 0319, 0333, 0335, 0337, 0339, 0426, 0427, 0429, 0433, 0434, 0435, 0436, 0490, 0496, 0497, 0498, 0499, 0500, 0501, 0502, 0783, 0784, 0785, 0786, 0787, 0788, 0789, 0790, 0791, 0792, 0793, 0794, 0795, 0796, 0797, 0798, 0799, 0800, 0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810, 0811, 0812, 0813, 0814, 0815, 0816, 0817, 0818	SP0005, SP0018, SP0019, SP0020
欧洲及其它	RC200t	ASC10	全部年款	网关	√	√		√		SP0005
欧洲及其它	RC200t	ASC10	全部年款	附件控制网关	√	√	√	√		SP0005
欧洲及其它	RC200t	ASC10	全部年款	驾驶员门车窗控制	√	√	√		0528	SP0003

欧洲及其它	RC200t	ASC10	全部年款	前乘员门车窗控制	√	√	√		0528	SP0003
欧洲及其它	RC200t	ASC10	全部年款	驾驶员座椅控制单元	√	√	√	√	0026, 0421, 0422, 0423, 0424, 0513, 0514, 0515, 0516, 0517, 0518, 0519	
欧洲及其它	RC200t	ASC10	全部年款	前乘员座椅控制单元	√	√	√	√	0026, 0421, 0422, 0423, 0424, 0425, 0513, 0514, 0515, 0516, 0517, 0519	
欧洲及其它	RC200t	ASC10	全部年款	主开关	√	√	√			
欧洲及其它	RC200t	ASC10	全部年款	滑动天窗	√	√	√		0529	
欧洲及其它	RC200t	ASC10	全部年款	电动调节转向柱	√	√	√	√	0472, 0473	

欧洲及其它	RC200t	ASC10	全部年款	组合仪表	√	√	√	√	0398, 0616, 0617, 0618, 0619, 0620, 0621, 0622, 0623, 0624, 0625, 0626, 0627, 0628, 0629, 0630, 0631, 0632, 0633, 0634, 0635, 0636, 0637, 0638, 0639, 0640, 0641, 0642, 0643, 0644, 0645, 0646, 0647, 0648, 0649, 0650, 0651, 0652, 0653, 0654, 0655, 0656, 0657, 0658, 0659, 0660, 0661, 0662, 0663, 0664, 0665, 0666, 0667, 0668, 0669, 0670, 0671, 0672, 0673, 0674, 0675, 0676, 0677, 0678, 0679, 0680, 0681, 0682, 0683, 0684, 0685, 0686, 0687, 0688, 0689, 0690, 0691, 0692, 0693, 0694, 0695, 0696, 0697, 0698, 0699, 0700, 0701, 0702, 0703, 0704, 0705, 0706, 0707, 0708, 0709, 0710, 0711, 0712, 0713, 0714, 0715, 0716,	
欧洲及其它	RC200t	ASC10	全部年款	左侧后视镜	√	√	√	√	0275, 0276, 0277, 0278, 0279, 0280, 0281, 0282, 0283, 0284	
欧洲及其它	RC200t	ASC10	全部年款	右侧后视镜	√	√	√	√	0275, 0276, 0277, 0278, 0279, 0280, 0281, 0282, 0283, 0284	
欧洲及其它	RC200t	ASC10	全部年款	间隙声纳雷达	√	√	√	√	0023, 0024, 0025, 0026	SP0006
欧洲及其它	RC200t	ASC10	全部年款	弯道辅助照明 (AFS)	√	√	√	√	0007, 0008, 0009, 0474, 0475, 0476, 0477, 0478, 0479, 0480, 0481, 0482, 0483, 0484, 0485, 0486, 0487, 0488, 0489, 0490, 0491, 0492, 0493	
欧洲及其它	RC200t	ASC10	全部年款	前大灯自动调平	√	√	√	√	0002, 0003, 0004, 0005, 0006, 0007, 0008, 0009, 0013, 0014, 0015	

欧洲及其它	RC200t	ASC10	全部年款	智能进入和启动	√	√	√	√	0329, 0333, 0496, 0498, 0501, 0502, 0530, 0531, 0532, 0533, 0534, 0535, 0536, 0537, 0538, 0539, 0540, 0541, 0542, 0543, 0544, 0545, 0546, 0547, 0548, 0549, 0550, 0551, 0552, 0553	SP0005, SP0011, SP0013, SP0014, SP0015, SP0018
欧洲及其它	RC200t	ASC10	全部年款	电源控制	√	√	√	√	0299, 0300, 0301, 0302, 0303, 0304, 0305	SP0046
欧洲及其它	RC200t	ASC10	全部年款	座椅乘员检测	√	√	√			SP0034, SP0035, SP0036
欧洲及其它	RC200t	ASC10	全部年款	远程发动机启动	√	√	√	√		SP0047, SP0048, SP0049
欧洲及其它	RC200t	ASC10	全部年款	起动机启动控制	√	√	√	√	0256, 0257	
欧洲及其它	RC200t	ASC10	全部年款	导航系统	√	√	√	√		SP0050, SP0051, SP0082, SP0083, SP0140
欧洲及其它	RC200t	ASC10	全部年款	盲区监视系统(右侧单元)	√	√	√	√		SP0099, SP0100
欧洲及其它	RC200t	ASC10	全部年款	盲区监视系统(左侧单元)	√	√	√	√		
欧洲及其它	RC200t	ASC10	全部年款	ASC	√	√	√	√	1182	
欧洲及其它	RC200t	ASC10	全部年款	车载通信服务系统	√	√	√	√	0036	
欧洲及其它	RC200t	ASC10	全部年款	雷达巡航2	√	√	√	√	0017, 0018	

欧洲及其它	Rc300	ASC10	全部年款	发动机	√	√	√	√	0071, 0080, 0081, 0110, 0111, 0114, 0137, 0149, 0155, 0158, 0168, 0180, 0182, 0185, 0187, 0188, 0190, 0191, 0192, 0193, 0194, 0195, 0204, 0206, 0211, 0236, 0237, 0249, 0250, 0254, 0258, 0262, 1194, 1195, 1196, 1197, 1198, 1199, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1215, 1216, 1217, 1218, 1219, 1220, 1221, 1222, 1223, 1224, 1225, 1226, 1227, 1228, 1229, 1230, 1231, 1232	SP0004, SP0026, SP0029, SP0032, SP0043, SP0069, SP0071, SP0118, SP0119, SP0120, SP0121, SP0122, SP0123, SP0124, SP0125
欧洲及其它	Rc300	ASC10	全部年款	变速箱	√	√	√	√	0071, 0080, 0081, 0110, 0111, 0114, 0137, 0149, 0168, 0180, 0182, 0185, 0187, 0188, 0190, 0191, 0192, 0193, 0194, 0195, 0204, 0206, 0211, 0236, 0237, 0249, 0250, 0254, 0258, 0262, 1194, 1195, 1196, 1197, 1198, 1199, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1215, 1216, 1217, 1218, 1219, 1220, 1221, 1222, 1223, 1224, 1225, 1226, 1227, 1228, 1229, 1230, 1231, 1232	SP0004, SP0029, SP0032, SP0124
欧洲及其它	Rc300	ASC10	全部年款	自启停系统	√	√	√	√	0026, 0285, 0286, 0287, 0288, 0289, 0290, 0291, 0292, 0293, 0294, 0295, 0296, 0297	SP0004, SP0030, SP0035, SP0108, SP0109, SP0110, SP0111, SP0112, SP0113
欧洲及其它	Rc300	ASC10	全部年款	巡航控制	√	√	√	√		

欧洲及其它	Rc300	ASC10	全部年款	空气悬架	√	√	√	√	0438, 0439, 0440, 0441, 0442, 0443, 0444, 0445, 0446, 0447, 0448, 0449, 0450, 0451, 0452, 0453, 0454, 0455, 0456, 0457, 0458, 0459, 0460, 0461, 0462, 0463, 0464, 0465, 0466, 0467, 0468, 0469, 0470, 0471	SP0001, SP0007
欧洲及其它	Rc300	ASC10	全部年款	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统	√	√	√	√	0026, 0376, 0377, 0379, 0380, 0382, 0383, 0471, 0821, 0822, 0825, 0826, 0827, 0828, 0829, 0830, 0831, 0832, 0833, 0834, 0835, 0836, 0837, 0838, 0839, 0840, 0841, 0842, 0843, 0844, 0845, 0846, 0847, 0848, 0849, 0850, 0851, 0852, 0853, 0854, 0855, 0856, 0857, 0858, 0859, 0860, 0861, 0862, 0863, 0864, 0865, 0866, 0867, 0868, 0869, 0870, 0871, 0872, 0873, 0874, 0875, 0876, 0877, 0878, 0879, 0880, 0881, 0882, 0883, 0884, 0885, 0886, 0887, 0888, 0889, 0890, 0891, 0892, 0893, 0894, 0895, 0896, 0897, 0898, 0899, 0900, 0901, 0902, 0903, 0904, 0905, 0906, 0907, 0908, 0909, 0910, 0911	SP0001, SP0003, SP0021, SP0022, SP0023, SP0024, SP0096
欧洲及其它	Rc300	ASC10	全部年款	胎压监测	√	√	√			SP0001, SP0002, SP0084, SP0085, SP0086
欧洲及其它	Rc300	ASC10	全部年款	电子动力方向机	√	√	√	√		SP0001, SP0009, SP0010
欧洲及其它	Rc300	ASC10	全部年款	智能驻车辅助/驻车辅助监视器	√	√	√	√		

欧洲及其它	Rc300	ASC10	全部年款	前识别摄像机	√	√	√	√	0052	SP0079, SP0105, SP0106, SP0107
欧洲及其它	Rc300	ASC10	全部年款	车道保持辅助(LKA)/车道偏离警报(LDA)	√	√	√	√	0823, 0824	
欧洲及其它	Rc300	ASC10	全部年款	车道保持辅助/车道偏离警报(副)			√			
欧洲及其它	Rc300	ASC10	全部年款	空调	√	√	√	√	0556, 0557, 0558, 0559, 0560, 0561, 0562, 0563, 0564, 0565, 0566, 0567, 0568, 0569, 0570, 0571, 0572, 0573, 0574, 0575, 0576, 0577, 0578, 0579, 0580, 0581, 0582, 0583, 0584, 0585, 0586, 0587, 0588, 0589, 0590, 0591, 0592, 0593, 0594, 0595, 0596, 0597, 0598, 0599, 0600, 0601, 0602, 0603, 0604, 0605, 0606, 0607, 0608, 0609, 0610, 0611, 0612, 0613, 0614, 0615	SP0016, SP0052, SP0090, SP0091, SP0092, SP0093, SP0094
欧洲及其它	Rc300	ASC10	全部年款	安全气囊	√	√	√	√		SP0001
欧洲及其它	Rc300	ASC10	全部年款	预碰撞安全系统2	√	√	√	√	0016, 0017, 0018, 0020, 0021, 0022, 0298	SP0005, SP0038, SP0039, SP0045, SP0075, SP0076, SP0077, SP0078, SP0079

欧洲及其它	Rc300	ASC10	全部年款	主车身	√	√	√	√	0005, 0282, 0300, 0301, 0317, 0319, 0333, 0335, 0337, 0339, 0426, 0427, 0429, 0433, 0434, 0435, 0436, 0490, 0496, 0497, 0498, 0499, 0500, 0501, 0502, 0783, 0784, 0785, 0786, 0787, 0788, 0789, 0790, 0791, 0792, 0793, 0794, 0795, 0796, 0797, 0798, 0799, 0800, 0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810, 0811, 0812, 0813, 0814, 0815, 0816, 0817, 0818	SP0005, SP0018, SP0019, SP0020
欧洲及其它	Rc300	ASC10	全部年款	中央网关	√	√	√	√		SP0005
欧洲及其它	Rc300	ASC10	全部年款	驾驶员门车窗控制	√	√	√		0528	
欧洲及其它	Rc300	ASC10	全部年款	前乘员门车窗控制	√	√	√		0528	
欧洲及其它	Rc300	ASC10	全部年款	驾驶员座椅控制单元	√	√	√	√	0026, 0421, 0422, 0423, 0424, 0513, 0514, 0515, 0516, 0517, 0518, 0519	
欧洲及其它	Rc300	ASC10	全部年款	前乘员座椅控制单元	√	√	√	√	0026, 0421, 0422, 0423, 0424, 0425, 0513, 0514, 0515, 0516, 0517, 0519	
欧洲及其它	Rc300	ASC10	全部年款	主开关	√	√	√			
欧洲及其它	Rc300	ASC10	全部年款	滑动天窗	√	√	√		0529	
欧洲及其它	Rc300	ASC10	全部年款	电动调节转向柱	√	√	√	√	0472, 0473	

欧洲及其它	Rc300	ASC10	全部年款	组合仪表	√	√	√	√	0398, 0616, 0617, 0618, 0619, 0620, 0621, 0622, 0623, 0624, 0625, 0626, 0627, 0628, 0629, 0630, 0631, 0632, 0633, 0634, 0635, 0636, 0637, 0638, 0639, 0640, 0641, 0642, 0643, 0644, 0645, 0646, 0647, 0648, 0649, 0650, 0651, 0652, 0653, 0654, 0655, 0656, 0657, 0658, 0659, 0660, 0661, 0662, 0663, 0664, 0665, 0666, 0667, 0668, 0669, 0670, 0671, 0672, 0673, 0674, 0675, 0676, 0677, 0678, 0679, 0680, 0681, 0682, 0683, 0684, 0685, 0686, 0687, 0688, 0689, 0690, 0691, 0692, 0693, 0694, 0695, 0696, 0697, 0698, 0699, 0700, 0701, 0702, 0703, 0704, 0705, 0706, 0707, 0708, 0709, 0710, 0711, 0712, 0713, 0714, 0715, 0716,	SP0095
欧洲及其它	Rc300	ASC10	全部年款	路标侦测辅助	√	√	√	√	1183	
欧洲及其它	Rc300	ASC10	全部年款	左侧后视镜	√	√	√	√	0275, 0276, 0277, 0278, 0279, 0280, 0281, 0282, 0283, 0284	
欧洲及其它	Rc300	ASC10	全部年款	右侧后视镜	√	√	√	√	0275, 0276, 0277, 0278, 0279, 0280, 0281, 0282, 0283, 0284	
欧洲及其它	Rc300	ASC10	全部年款	间隙声纳雷达	√	√	√	√	0023, 0024, 0025, 0026	SP0006, SP0087, SP0088
欧洲及其它	Rc300	ASC10	全部年款	弯道辅助照明 (AFS)	√	√	√	√	0007, 0008, 0009, 0474, 0475, 0476, 0477, 0478, 0479, 0480, 0481, 0482, 0483, 0484, 0485, 0486, 0487, 0488, 0489, 0490, 0491, 0492, 0493	SP0008, SP0089

欧洲及其它	Rc300	ASC10	全部年款	前大灯自动调平	√	√	√	√	0001, 0002, 0003, 0004, 0005, 0006, 0007, 0008, 0009, 0010, 0011, 0012, 0013, 0014, 0015	SP0008, SP0089
欧洲及其它	Rc300	ASC10	全部年款	智能进入和启动	√	√	√	√	0329, 0333, 0496, 0498, 0501, 0502, 0530, 0531, 0532, 0533, 0534, 0535, 0536, 0537, 0538, 0539, 0540, 0541, 0542, 0543, 0544, 0545, 0546, 0547, 0548, 0549, 0550, 0551, 0552, 0553	SP0005, SP0011, SP0012, SP0013, SP0014, SP0015, SP0018
欧洲及其它	Rc300	ASC10	全部年款	电源控制	√	√	√	√	0299, 0300, 0301, 0302, 0303, 0304, 0305	SP0046
欧洲及其它	Rc300	ASC10	全部年款	起动机启动控制	√	√	√	√	0256, 0257	
欧洲及其它	Rc300	ASC10	全部年款	导航系统	√	√	√	√		SP0050, SP0051, SP0080, SP0081, SP0082, SP0083
欧洲及其它	Rc300	ASC10	全部年款	盲区监视系统(右侧单元)	√	√	√	√		SP0097, SP0098, SP0099, SP0100
欧洲及其它	Rc300	ASC10	全部年款	盲区监视系统(左侧单元)	√	√	√	√		SP0101, SP0102, SP0103, SP0104
欧洲及其它	Rc300	ASC10	全部年款	ASC	√	√	√	√	1182	
欧洲及其它	Rc300	ASC10	全部年款	车载通信服务系统	√	√	√	√	0036, 1521, 1522	SP0130, SP0157, SP0158
欧洲及其它	Rc300	ASC10	全部年款	雷达巡航	√	√	√	√	0017, 0018	SP0041, SP0042, SP0079
欧洲及其它	Rc300	ASC10	全部年款	附件控制网关	√	√	√	√		SP0005
欧洲及其它	Rc300	ASC10	全部年款	座椅乘员检测	√	√	√			SP0034, SP0035, SP0036

欧洲及其它	Rc300	ASC10	全部年款	远程发动机启动	√	√	√	√		SP0047, SP0048, SP0049
欧洲及其它	Rc300	GSC1#	全部年款	发动机和自动变速箱系统	√	√	√	√	0071, 0079, 0080, 0081, 0082, 0083, 0084, 0085, 0086, 0087, 0088, 0089, 0090, 0091, 0092, 0093, 0094, 0095, 0096, 0097, 0098, 0099, 0100, 0101, 0102, 0103, 0104, 0105, 0106, 0107, 0108, 0109, 0110, 0111, 0112, 0113, 0114, 0115, 0116, 0117, 0118, 0119, 0120, 0121, 0122, 0123, 0124, 0125, 0126, 0127, 0128, 0129, 0130, 0131, 0132, 0133, 0134, 0135, 0136, 0137, 0138, 0139, 0140, 0141, 0142, 0143, 0144, 0145, 0146, 0147, 0148, 0149, 0150, 0151, 0152, 0153, 0154, 0155, 0156, 0157, 0158, 0159, 0160, 0161, 0162, 0163, 0164, 0165, 0166, 0167, 0168, 0169, 0170, 0171, 0172, 0173, 0174, 0175, 0176, 0177, 0178, 0179,	SP0003, SP0004, SP0026, SP0028, SP0029, SP0030, SP0031, SP0032, SP0033, SP0043, SP0068, SP0069, SP0070, SP0071, SP0072, SP0124
欧洲及其它	Rc300	GSC1#	全部年款	巡航控制	√	√	√	√	0017, 0018	
欧洲及其它	Rc300	GSC1#	全部年款	空气悬架	√	√	√	√	0438, 0439, 0440, 0441, 0442, 0443, 0444, 0445, 0446, 0447, 0448, 0449, 0450, 0451, 0452, 0453, 0454, 0455, 0456, 0457, 0458, 0459, 0460, 0461, 0462, 0463, 0464, 0465, 0466, 0467, 0468, 0469, 0470, 0471	SP0001, SP0007

欧洲及其它	Rc300	GSC1 #	全部年款	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统	√	√	√	√	0026, 0376, 0377, 0379, 0380, 0382, 0383, 0471, 0821, 0822, 0825, 0826, 0827, 0828, 0829, 0830, 0831, 0832, 0833, 0834, 0835, 0836, 0837, 0838, 0839, 0840, 0841, 0842, 0843, 0844, 0845, 0846, 0847, 0848, 0849, 0850, 0851, 0852, 0853, 0854, 0855, 0856, 0857, 0858, 0859, 0860, 0861, 0862, 0863, 0864, 0865, 0866, 0867, 0868, 0869, 0870, 0871, 0872, 0873, 0874, 0875, 0876, 0877, 0878, 0879, 0880, 0881, 0882, 0883, 0884, 0885, 0886, 0887, 0888, 0889, 0890, 0891, 0892, 0893, 0894, 0895, 0896, 0897, 0898, 0899, 0900, 0901, 0902, 0903, 0904, 0905, 0906, 0907, 0908, 0909, 0910, 0911	SP0001, SP0003, SP0021, SP0022, SP0023, SP0024, SP0117
欧洲及其它	Rc300	GSC1 #	全部年款	4WD	√	√	√	√	0819, 0820, 0821, 0822	SP0003, SP0053, SP0115, SP0117
欧洲及其它	Rc300	GSC1 #	全部年款	胎压监测	√	√	√			SP0001, SP0002
欧洲及其它	Rc300	GSC1 #	全部年款	电子动力方向机	√	√	√	√		SP0001, SP0009, SP0010
欧洲及其它	Rc300	GSC1 #	全部年款	可变齿比转向系统	√	√	√	√		SP0004, SP0037
欧洲及其它	Rc300	GSC1 #	全部年款	智能驻车辅助/驻车辅助监视器	√	√	√	√		
欧洲及其它	Rc300	GSC1 #	全部年款	车道偏离警报	√	√	√	√	0823, 0824	SP0105, SP0107

欧洲及其它	Rc300	GSC1 #	全部年款	行车安全辅助系统 (DRS)	√	√	√	√		SP0004, SP0134, SP0135, SP0136
欧洲及其它	Rc300	GSC1 #	全部年款	空调	√	√	√	√	0556, 0557, 0558, 0559, 0560, 0561, 0562, 0563, 0564, 0565, 0566, 0567, 0568, 0569, 0570, 0571, 0572, 0573, 0574, 0575, 0576, 0577, 0578, 0579, 0580, 0581, 0582, 0583, 0584, 0585, 0586, 0587, 0588, 0589, 0590, 0591, 0592, 0593, 0594, 0595, 0596, 0597, 0598, 0599, 0600, 0601, 0602, 0603, 0604, 0605, 0606, 0607, 0608, 0609, 0610, 0611, 0612, 0613, 0614, 0615	SP0016, SP0017
欧洲及其它	Rc300	GSC1 #	全部年款	安全气囊	√	√	√	√		SP0001
欧洲及其它	Rc300	GSC1 #	全部年款	主车身	√	√	√	√	0005, 0282, 0300, 0301, 0317, 0319, 0333, 0335, 0337, 0339, 0426, 0427, 0429, 0433, 0434, 0435, 0436, 0490, 0496, 0497, 0498, 0499, 0500, 0501, 0502, 0783, 0784, 0785, 0786, 0787, 0788, 0789, 0790, 0791, 0792, 0793, 0794, 0795, 0796, 0797, 0798, 0799, 0800, 0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810, 0811, 0812, 0813, 0814, 0815, 0816, 0817, 0818	SP0005, SP0018, SP0019, SP0020
欧洲及其它	Rc300	GSC1 #	全部年款	网关	√	√		√		SP0005
欧洲及其它	Rc300	GSC1 #	全部年款	附件控制网关	√	√	√	√		SP0005
欧洲及其它	Rc300	GSC1 #	全部年款	多路总线网关	√	√	√	√		

欧洲及其它	Rc300	GSC1#	全部年款	1号多路总线通信监视	√	√	√	√		SP0005
欧洲及其它	Rc300	GSC1#	全部年款	2号多路总线通信监视	√	√	√	√		SP0005
欧洲及其它	Rc300	GSC1#	全部年款	驾驶员门车窗控制	√	√	√		0528	SP0003
欧洲及其它	Rc300	GSC1#	全部年款	前乘员门车窗控制	√	√	√		0528	SP0003
欧洲及其它	Rc300	GSC1#	全部年款	驾驶员座椅控制单元	√	√	√	√	0026, 0421, 0422, 0423, 0424, 0513, 0514, 0515, 0516, 0517, 0518, 0519	
欧洲及其它	Rc300	GSC1#	全部年款	前乘员座椅控制单元	√	√	√	√	0026, 0421, 0422, 0423, 0424, 0425, 0513, 0514, 0515, 0516, 0517, 0519	
欧洲及其它	Rc300	GSC1#	全部年款	主开关	√	√	√			
欧洲及其它	Rc300	GSC1#	全部年款	滑动天窗	√	√	√		0529	
欧洲及其它	Rc300	GSC1#	全部年款	电动调节转向柱	√	√	√	√	0472, 0473	

欧洲及其它	Rc300	GSC1 #	全部年款	组合仪表	√	√	√	√	0398, 0616, 0617, 0618, 0619, 0620, 0621, 0622, 0623, 0624, 0625, 0626, 0627, 0628, 0629, 0630, 0631, 0632, 0633, 0634, 0635, 0636, 0637, 0638, 0639, 0640, 0641, 0642, 0643, 0644, 0645, 0646, 0647, 0648, 0649, 0650, 0651, 0652, 0653, 0654, 0655, 0656, 0657, 0658, 0659, 0660, 0661, 0662, 0663, 0664, 0665, 0666, 0667, 0668, 0669, 0670, 0671, 0672, 0673, 0674, 0675, 0676, 0677, 0678, 0679, 0680, 0681, 0682, 0683, 0684, 0685, 0686, 0687, 0688, 0689, 0690, 0691, 0692, 0693, 0694, 0695, 0696, 0697, 0698, 0699, 0700, 0701, 0702, 0703, 0704, 0705, 0706, 0707, 0708, 0709, 0710, 0711, 0712, 0713, 0714, 0715, 0716,	
欧洲及其它	Rc300	GSC1 #	全部年款	左侧后视镜	√	√	√	√	0275, 0276, 0277, 0278, 0279, 0280, 0281, 0282, 0283, 0284	
欧洲及其它	Rc300	GSC1 #	全部年款	右侧后视镜	√	√	√	√	0275, 0276, 0277, 0278, 0279, 0280, 0281, 0282, 0283, 0284	
欧洲及其它	Rc300	GSC1 #	全部年款	间隙声纳雷达	√	√	√	√	0023, 0024, 0025, 0026	SP0006
欧洲及其它	Rc300	GSC1 #	全部年款	前大灯自动调平	√	√	√	√	0001, 0002, 0003, 0004, 0005, 0006, 0007, 0008, 0009, 0010, 0011, 0012, 0013, 0014, 0015	
欧洲及其它	Rc300	GSC1 #	全部年款	智能进入和启动	√	√	√	√	0329, 0333, 0496, 0498, 0501, 0502, 0530, 0531, 0532, 0533, 0534, 0535, 0536, 0537, 0538, 0539, 0540, 0541, 0542, 0543, 0544, 0545, 0546, 0547, 0548, 0549, 0550, 0551, 0552, 0553	SP0005, SP0011, SP0013, SP0014, SP0015, SP0018

欧洲及其它	Rc300	GSC1#	全部年款	电源控制	√	√	√	√	0299, 0300, 0301, 0302, 0303, 0304, 0305	SP0046
欧洲及其它	Rc300	GSC1#	全部年款	座椅乘员检测	√	√	√			SP0034, SP0035, SP0036
欧洲及其它	Rc300	GSC1#	全部年款	远程发动机启动	√	√	√	√		SP0047, SP0048, SP0049
欧洲及其它	Rc300	GSC1#	全部年款	起动机启动控制	√	√	√	√	0256, 0257	
欧洲及其它	Rc300	GSC1#	全部年款	导航系统	√	√	√	√		SP0050, SP0051, SP0082, SP0083, SP0140
欧洲及其它	Rc300	GSC1#	全部年款	盲区监视系统(右侧单元)	√	√	√	√		SP0099, SP0100
欧洲及其它	Rc300	GSC1#	全部年款	盲区监视系统(左侧单元)	√	√	√	√		
欧洲及其它	Rc300	GSC1#	全部年款	ASC	√	√	√	√	1182	
欧洲及其它	Rc300	GSC1#	全部年款	预碰撞安全系统2	√	√	√	√	0016, 0017, 0018, 0020, 0021, 0022, 0298	SP0005, SP0038, SP0039, SP0045

欧洲及其它	Rc300	GSC1#	全部年款	发动机	√	√	√	√	0071, 0080, 0081, 0110, 0111, 0114, 0137, 0149, 0155, 0158, 0168, 0180, 0182, 0185, 0187, 0188, 0190, 0191, 0192, 0193, 0194, 0195, 0204, 0206, 0211, 0236, 0237, 0249, 0250, 0254, 0258, 0262, 1194, 1195, 1196, 1197, 1198, 1199, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1215, 1216, 1217, 1218, 1219, 1220, 1221, 1222, 1223, 1224, 1225, 1226, 1227, 1228, 1229, 1230, 1231, 1232	
欧洲及其它	Rc300	GSC1#	全部年款	变速箱	√	√	√	√	0071, 0080, 0081, 0110, 0111, 0114, 0137, 0149, 0168, 0180, 0182, 0185, 0187, 0188, 0190, 0191, 0192, 0193, 0194, 0195, 0204, 0206, 0211, 0236, 0237, 0249, 0250, 0254, 0258, 0262, 1194, 1195, 1196, 1197, 1198, 1199, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1215, 1216, 1217, 1218, 1219, 1220, 1221, 1222, 1223, 1224, 1225, 1226, 1227, 1228, 1229, 1230, 1231, 1232	
欧洲及其它	Rc300	GSC1#	全部年款	雷达巡航	√	√	√	√	0017, 0018	

欧洲及其它	Rc300	GSC1 #	全部年款	制动防抱死/稳定防滑控制/电子驻车	√	√	√	√	0026, 0376, 0377, 0379, 0380, 0382, 0383, 0471, 0821, 0822, 0825, 0826, 0827, 0828, 0829, 0830, 0831, 0832, 0833, 0834, 0835, 0836, 0837, 0838, 0839, 0840, 0841, 0842, 0843, 0844, 0845, 0846, 0847, 0848, 0849, 0850, 0851, 0852, 0853, 0854, 0855, 0856, 0857, 0858, 0859, 0860, 0861, 0862, 0863, 0864, 0865, 0866, 0867, 0868, 0869, 0870, 0871, 0872, 0873, 0874, 0875, 0876, 0877, 0878, 0879, 0880, 0881, 0882, 0883, 0884, 0885, 0886, 0887, 0888, 0889, 0890, 0891, 0892, 0893, 0894, 0895, 0896, 0897, 0898, 0899, 0900, 0901, 0902, 0903, 0904, 0905, 0906, 0907, 0908, 0909, 0910, 0911	SP0001, SP0003, SP0004, SP0021, SP0022, SP0023, SP0024, SP0096, SP0116, SP0117
欧洲及其它	Rc300	GSC1 #	全部年款	前识别摄像机	√	√	√	√	0052	
欧洲及其它	Rc300	GSC1 #	全部年款	车道保持辅助(LKA)/车道偏离警报(LDA)	√	√	√	√	0823, 0824	
欧洲及其它	Rc300	GSC1 #	全部年款	车道保持辅助/车道偏离警报(副)			√			
欧洲及其它	Rc300	GSC1 #	全部年款	中央网关	√	√	√	√		

欧洲及其它	Rc300	GSC1#	全部年款	智能驻车辅助/智能间隙声呐/间隙声呐	√	√	√	√	0023, 0024, 0025, 0026	
欧洲及其它	Rc300	GSC1#	全部年款	弯道辅助照明 (AFS)	√	√	√	√	0007, 0008, 0009, 0474, 0475, 0476, 0477, 0478, 0479, 0480, 0481, 0482, 0483, 0484, 0485, 0486, 0487, 0488, 0489, 0490, 0491, 0492, 0493	
欧洲及其它	Rc300	GSE3#	全部年款	发动机	√	√	√	√	0071, 0080, 0081, 0110, 0111, 0114, 0137, 0149, 0155, 0158, 0168, 0180, 0182, 0185, 0187, 0188, 0190, 0191, 0192, 0193, 0194, 0195, 0204, 0206, 0211, 0236, 0237, 0249, 0250, 0254, 0258, 0262, 1194, 1195, 1196, 1197, 1198, 1199, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1215, 1216, 1217, 1218, 1219, 1220, 1221, 1222, 1223, 1224, 1225, 1226, 1227, 1228, 1229, 1230, 1231, 1232	

欧洲及其它	Rc300	GSE3 #	全部年款	变速箱	√	√	√	√	0071, 0080, 0081, 0110, 0111, 0114, 0137, 0149, 0168, 0180, 0182, 0185, 0187, 0188, 0190, 0191, 0192, 0193, 0194, 0195, 0204, 0206, 0211, 0236, 0237, 0249, 0250, 0254, 0258, 0262, 1194, 1195, 1196, 1197, 1198, 1199, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1215, 1216, 1217, 1218, 1219, 1220, 1221, 1222, 1223, 1224, 1225, 1226, 1227, 1228, 1229, 1231	
欧洲及其它	Rc300	GSE3 #	全部年款	雷达巡航	√	√	√	√	0017, 0018	
欧洲及其它	Rc300	GSE3 #	全部年款	空气悬架	√	√	√	√	0438, 0439, 0440, 0441, 0442, 0443, 0444, 0445, 0446, 0447, 0448, 0449, 0450, 0451, 0452, 0453, 0454, 0455, 0456, 0457, 0458, 0459, 0460, 0461, 0462, 0463, 0464, 0465, 0466, 0467, 0468, 0469, 0470, 0471	

欧洲及其它	Rc300	GSE3 #	全部年款	制动防抱死/稳定防滑控制/电子驻车	√	√	√	√	0026, 0376, 0377, 0379, 0380, 0382, 0383, 0471, 0821, 0822, 0825, 0826, 0827, 0828, 0829, 0830, 0831, 0832, 0833, 0834, 0835, 0836, 0837, 0838, 0839, 0840, 0841, 0842, 0843, 0844, 0845, 0846, 0847, 0848, 0849, 0850, 0851, 0852, 0853, 0854, 0855, 0856, 0857, 0858, 0859, 0860, 0861, 0862, 0863, 0864, 0865, 0866, 0867, 0868, 0869, 0870, 0871, 0872, 0873, 0874, 0875, 0876, 0877, 0878, 0879, 0880, 0881, 0882, 0883, 0884, 0885, 0886, 0887, 0888, 0889, 0890, 0891, 0892, 0893, 0894, 0895, 0896, 0897, 0898, 0899, 0900, 0901, 0902, 0903, 0904, 0905, 0906, 0907, 0908, 0909, 0910, 0911	SP0001, SP0003, SP0004, SP0021, SP0022, SP0023, SP0024, SP0096, SP0116, SP0117
欧洲及其它	Rc300	GSE3 #	全部年款	4WD	√	√	√	√	0819, 0820, 0821, 0822	
欧洲及其它	Rc300	GSE3 #	全部年款	胎压监测	√	√	√			
欧洲及其它	Rc300	GSE3 #	全部年款	电子动力方向机	√	√	√	√		
欧洲及其它	Rc300	GSE3 #	全部年款	可变齿比转向系统	√	√	√	√		
欧洲及其它	Rc300	GSE3 #	全部年款	智能驻车辅助/驻车辅助监视器	√	√	√	√		
欧洲及其它	Rc300	GSE3 #	全部年款	前识别摄像头	√	√	√	√	0052	

欧洲及其它	Rc300	GSE3 #	全部年款	车道保持辅助(LKA)/车道偏离警报(LDA)	√	√	√	√	0823, 0824	
欧洲及其它	Rc300	GSE3 #	全部年款	车道保持辅助/车道偏离警报(副)			√			
欧洲及其它	Rc300	GSE3 #	全部年款	空调	√	√	√	√	0556, 0557, 0558, 0559, 0560, 0561, 0562, 0563, 0564, 0565, 0566, 0567, 0568, 0569, 0570, 0571, 0572, 0573, 0574, 0575, 0576, 0577, 0578, 0579, 0580, 0581, 0582, 0583, 0584, 0585, 0586, 0587, 0588, 0589, 0590, 0591, 0592, 0593, 0594, 0595, 0596, 0597, 0598, 0599, 0600, 0601, 0602, 0603, 0604, 0605, 0606, 0607, 0608, 0609, 0610, 0611, 0612, 0613, 0614, 0615	
欧洲及其它	Rc300	GSE3 #	全部年款	安全气囊	√	√	√	√		
欧洲及其它	Rc300	GSE3 #	全部年款	预碰撞安全系统2	√	√	√	√	0016, 0017, 0018, 0020, 0021, 0022, 0298	

欧洲及其它	Rc300	GSE3 #	全部年款	主车身	√	√	√	√	0005, 0282, 0300, 0301, 0317, 0319, 0333, 0335, 0337, 0339, 0426, 0427, 0429, 0433, 0434, 0435, 0436, 0490, 0496, 0497, 0498, 0499, 0500, 0501, 0502, 0783, 0784, 0785, 0786, 0787, 0788, 0789, 0790, 0791, 0792, 0793, 0794, 0795, 0796, 0797, 0798, 0799, 0800, 0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810, 0811, 0812, 0813, 0814, 0815, 0816, 0817, 0818	
欧洲及其它	Rc300	GSE3 #	全部年款	附件控制网关	√	√	√	√		
欧洲及其它	Rc300	GSE3 #	全部年款	中央网关	√	√	√	√		
欧洲及其它	Rc300	GSE3 #	全部年款	驾驶员门车窗控制	√	√	√		0528	
欧洲及其它	Rc300	GSE3 #	全部年款	前乘员门车窗控制	√	√	√		0528	
欧洲及其它	Rc300	GSE3 #	全部年款	左后门车窗控制	√	√	√		0528	
欧洲及其它	Rc300	GSE3 #	全部年款	右后门车窗控制	√	√	√		0528	
欧洲及其它	Rc300	GSE3 #	全部年款	驾驶员座椅控制单元	√	√	√	√	0026, 0421, 0422, 0423, 0424, 0513, 0514, 0515, 0516, 0517, 0518, 0519	
欧洲及其它	Rc300	GSE3 #	全部年款	主开关	√	√	√			
欧洲及其它	Rc300	GSE3 #	全部年款	滑动天窗	√	√	√		0529	

欧洲及其它	Rc300	GSE3 #	全部年款	电动调节转向柱	√	√	√	√	0472, 0473	
欧洲及其它	Rc300	GSE3 #	全部年款	组合仪表	√	√	√	√	0398, 0616, 0617, 0618, 0619, 0620, 0621, 0622, 0623, 0624, 0625, 0626, 0627, 0628, 0629, 0630, 0631, 0632, 0633, 0634, 0635, 0636, 0637, 0638, 0639, 0640, 0641, 0642, 0643, 0644, 0645, 0646, 0647, 0648, 0649, 0650, 0651, 0652, 0653, 0654, 0655, 0656, 0657, 0658, 0659, 0660, 0661, 0662, 0663, 0664, 0665, 0666, 0667, 0668, 0669, 0670, 0671, 0672, 0673, 0674, 0675, 0676, 0677, 0678, 0679, 0680, 0681, 0682, 0683, 0684, 0685, 0686, 0687, 0688, 0689, 0690, 0691, 0692, 0693, 0694, 0695, 0696, 0697, 0698, 0699, 0700, 0701, 0702, 0703, 0704, 0705, 0706, 0707, 0708, 0709, 0710, 0711, 0712, 0713, 0714, 0715, 0716,	
欧洲及其它	Rc300	GSE3 #	全部年款	左侧后视镜	√	√	√	√	0275, 0276, 0277, 0278, 0279, 0280, 0281, 0282, 0283, 0284	
欧洲及其它	Rc300	GSE3 #	全部年款	右侧后视镜	√	√	√	√	0275, 0276, 0277, 0278, 0279, 0280, 0281, 0282, 0283, 0284	
欧洲及其它	Rc300	GSE3 #	全部年款	智能驻车辅助/智能间隙声呐/间隙声呐	√	√	√	√	0023, 0024, 0025, 0026	

欧洲及其它	Rc300	GSE3 #	全部年款	弯道辅助照明 (AFS)	√	√	√	√	0007, 0008, 0009, 0474, 0475, 0476, 0477, 0478, 0479, 0480, 0481, 0482, 0483, 0484, 0485, 0486, 0487, 0488, 0489, 0490, 0491, 0492, 0493	
欧洲及其它	Rc300	GSE3 #	全部年款	前大灯自动调平	√	√	√		0001, 0002, 0003, 0004, 0005, 0006, 0007, 0008, 0009, 0010, 0011, 0012, 0013, 0014, 0015	
欧洲及其它	Rc300	GSE3 #	全部年款	智能进入和启动	√	√	√	√	0329, 0333, 0496, 0498, 0501, 0502, 0530, 0531, 0532, 0533, 0534, 0535, 0536, 0537, 0538, 0539, 0540, 0541, 0542, 0543, 0544, 0545, 0546, 0547, 0548, 0549, 0550, 0551, 0552, 0553	
欧洲及其它	Rc300	GSE3 #	全部年款	电源控制	√	√	√	√	0299, 0300, 0301, 0302, 0303, 0304, 0305	
欧洲及其它	Rc300	GSE3 #	全部年款	座椅乘员检测	√	√	√			
欧洲及其它	Rc300	GSE3 #	全部年款	远程发动机启动	√	√	√	√		
欧洲及其它	Rc300	GSE3 #	全部年款	起动机启动控制	√	√	√	√	0256, 0257	
欧洲及其它	Rc300	GSE3 #	全部年款	导航系统	√	√	√	√		
欧洲及其它	Rc300	GSE3 #	全部年款	盲区监视系统 (右侧单元)	√	√	√	√		
欧洲及其它	Rc300	GSE3 #	全部年款	盲区监视系统 (左侧单元)	√	√	√	√		

欧洲及其它	RC300h	AVC10	全部年款	发动机和自动变速箱系统	√	√	√	√	0071, 0079, 0080, 0081, 0082, 0083, 0084, 0085, 0086, 0087, 0088, 0089, 0090, 0091, 0092, 0093, 0094, 0095, 0096, 0097, 0098, 0099, 0100, 0101, 0102, 0103, 0104, 0105, 0106, 0107, 0108, 0109, 0110, 0111, 0112, 0113, 0114, 0115, 0116, 0117, 0118, 0119, 0120, 0121, 0122, 0123, 0124, 0125, 0126, 0127, 0128, 0129, 0130, 0131, 0132, 0133, 0134, 0135, 0136, 0137, 0138, 0139, 0140, 0141, 0142, 0143, 0144, 0145, 0146, 0147, 0148, 0149, 0150, 0151, 0152, 0153, 0154, 0155, 0156, 0157, 0158, 0159, 0160, 0161, 0162, 0163, 0164, 0165, 0166, 0167, 0168, 0169, 0170, 0171, 0172, 0173, 0174, 0175, 0176, 0177, 0178, 0179,	SP0003, SP0004, SP0026, SP0028, SP0029, SP0030, SP0031, SP0032, SP0033, SP0043, SP0067, SP0068, SP0069, SP0070, SP0071, SP0072, SP0124
欧洲及其它	RC300h	AVC10	全部年款	混合动力控制	√	√	√	√	0068, 0069, 0070, 0071, 0072, 0073, 0074, 0075, 0076, 0077, 0078, 0079, 0080, 0081	SP0003, SP0004, SP0005, SP0024, SP0025, SP0026, SP0054, SP0055, SP0056, SP0057, SP0058, SP0059, SP0126, SP0127
欧洲及其它	RC300h	AVC10	全部年款	巡航控制	√	√	√	√		
欧洲及其它	RC300h	AVC10	全部年款	空气悬架	√	√	√	√	0438, 0439, 0440, 0441, 0442, 0443, 0444, 0445, 0446, 0447, 0448, 0449, 0450, 0451, 0452, 0453, 0454, 0455, 0456, 0457, 0458, 0459, 0460, 0461, 0462, 0463, 0464, 0465, 0466, 0467, 0468, 0469, 0470, 0471	SP0001, SP0007

欧洲及其它	RC300h	AVC10	全部年款	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统	√	√	√	√	0026, 0376, 0377, 0379, 0380, 0382, 0383, 0471, 0821, 0822, 0825, 0826, 0827, 0828, 0829, 0830, 0831, 0832, 0833, 0834, 0835, 0836, 0837, 0838, 0839, 0840, 0841, 0842, 0843, 0844, 0845, 0846, 0847, 0848, 0849, 0850, 0851, 0852, 0853, 0854, 0855, 0856, 0857, 0858, 0859, 0860, 0861, 0862, 0863, 0864, 0865, 0866, 0867, 0868, 0869, 0870, 0871, 0872, 0873, 0874, 0875, 0876, 0877, 0878, 0879, 0880, 0881, 0882, 0883, 0884, 0885, 0886, 0887, 0888, 0889, 0890, 0891, 0892, 0893, 0894, 0895, 0896, 0897, 0898, 0899, 0900, 0901, 0902, 0903, 0904, 0905, 0906, 0907, 0908, 0909, 0910, 0911	SP0001, SP0003, SP0021, SP0022, SP0023, SP0116
欧洲及其它	RC300h	AVC10	全部年款	胎压监测	√	√	√			SP0001, SP0002, SP0084, SP0085, SP0086
欧洲及其它	RC300h	AVC10	全部年款	电子动力方向机	√	√	√	√		SP0001, SP0009, SP0010
欧洲及其它	RC300h	AVC10	全部年款	智能驻车辅助/驻车辅助监视器	√	√	√	√		
欧洲及其它	RC300h	AVC10	全部年款	车道偏离警报	√	√	√	√	0823, 0824	SP0105, SP0107

欧洲及其它	RC300h	AVC10	全部年款	空调	√	√	√	√	0556, 0557, 0558, 0559, 0560, 0561, 0562, 0563, 0564, 0565, 0566, 0567, 0568, 0569, 0570, 0571, 0572, 0573, 0574, 0575, 0576, 0577, 0578, 0579, 0580, 0581, 0582, 0583, 0584, 0585, 0586, 0587, 0588, 0589, 0590, 0591, 0592, 0593, 0594, 0595, 0596, 0597, 0598, 0599, 0600, 0601, 0602, 0603, 0604, 0605, 0606, 0607, 0608, 0609, 0610, 0611, 0612, 0613, 0614, 0615	SP0016, SP0017, SP0052, SP0090, SP0091, SP0092, SP0093, SP0094
欧洲及其它	RC300h	AVC10	全部年款	安全气囊	√	√	√	√		SP0001
欧洲及其它	RC300h	AVC10	全部年款	主车身	√	√	√	√	0005, 0282, 0300, 0301, 0317, 0319, 0333, 0335, 0337, 0339, 0426, 0427, 0429, 0433, 0434, 0435, 0436, 0490, 0496, 0497, 0498, 0499, 0500, 0501, 0502, 0783, 0784, 0785, 0786, 0787, 0788, 0789, 0790, 0791, 0792, 0793, 0794, 0795, 0796, 0797, 0798, 0799, 0800, 0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810, 0811, 0812, 0813, 0814, 0815, 0816, 0817, 0818	SP0005, SP0018, SP0019, SP0020
欧洲及其它	RC300h	AVC10	全部年款	网关	√	√		√		SP0005
欧洲及其它	RC300h	AVC10	全部年款	驾驶员门车窗控制	√	√	√		0528	SP0003
欧洲及其它	RC300h	AVC10	全部年款	前乘员门车窗控制	√	√	√		0528	SP0003

欧洲及其它	RC300h	AVC10	全部年款	驾驶员座椅控制单元	√	√	√	√	0026, 0421, 0422, 0423, 0424, 0513, 0514, 0515, 0516, 0517, 0518, 0519	
欧洲及其它	RC300h	AVC10	全部年款	前乘员座椅控制单元	√	√	√	√	0026, 0421, 0422, 0423, 0424, 0425, 0513, 0514, 0515, 0516, 0517, 0519	
欧洲及其它	RC300h	AVC10	全部年款	主开关	√	√	√			
欧洲及其它	RC300h	AVC10	全部年款	滑动天窗	√	√	√		0529	
欧洲及其它	RC300h	AVC10	全部年款	电动调节转向柱	√	√	√	√	0472, 0473	
欧洲及其它	RC300h	AVC10	全部年款	组合仪表	√	√	√	√	0398, 0616, 0617, 0618, 0619, 0620, 0621, 0622, 0623, 0624, 0625, 0626, 0627, 0628, 0629, 0630, 0631, 0632, 0633, 0634, 0635, 0636, 0637, 0638, 0639, 0640, 0641, 0642, 0643, 0644, 0645, 0646, 0647, 0648, 0649, 0650, 0651, 0652, 0653, 0654, 0655, 0656, 0657, 0658, 0659, 0660, 0661, 0662, 0663, 0664, 0665, 0666, 0667, 0668, 0669, 0670, 0671, 0672, 0673, 0674, 0675, 0676, 0677, 0678, 0679, 0680, 0681, 0682, 0683, 0684, 0685, 0686, 0687, 0688, 0689, 0690, 0691, 0692, 0693, 0694, 0695, 0696, 0697, 0698, 0699, 0700, 0701, 0702, 0703, 0704, 0705, 0706, 0707, 0708, 0709, 0710, 0711, 0712, 0713, 0714, 0715, 0716,	SP0095
欧洲及其它	RC300h	AVC10	全部年款	左侧后视镜	√	√	√	√	0275, 0276, 0277, 0278, 0279, 0280, 0281, 0282, 0283, 0284	

欧洲及其它	RC300h	AVC10	全部年款	右侧后视镜	√	√	√	√	0275, 0276, 0277, 0278, 0279, 0280, 0281, 0282, 0283, 0284	
欧洲及其它	RC300h	AVC10	全部年款	间隙声纳雷达	√	√	√	√	0023, 0024, 0025, 0026	SP0006, SP0087
欧洲及其它	RC300h	AVC10	全部年款	前大灯自动调平	√	√	√	√	0001, 0002, 0003, 0004, 0005, 0006, 0007, 0008, 0009, 0010, 0011, 0012, 0013, 0014, 0015	SP0008, SP0089
欧洲及其它	RC300h	AVC10	全部年款	智能进入和启动	√	√	√	√	0329, 0333, 0496, 0498, 0501, 0502, 0530, 0531, 0532, 0533, 0534, 0535, 0536, 0537, 0538, 0539, 0540, 0541, 0542, 0543, 0544, 0545, 0546, 0547, 0548, 0549, 0550, 0551, 0552, 0553	SP0005, SP0011, SP0012, SP0013, SP0014, SP0015, SP0018
欧洲及其它	RC300h	AVC10	全部年款	电源控制	√	√	√	√	0299, 0300, 0301, 0302, 0303, 0304, 0305	SP0046
欧洲及其它	RC300h	AVC10	全部年款	导航系统	√	√	√	√		SP0050, SP0051, SP0080, SP0081, SP0082, SP0083, SP0140
欧洲及其它	RC300h	AVC10	全部年款	盲区监视系统(右侧单元)	√	√	√	√		SP0097, SP0098, SP0099, SP0100
欧洲及其它	RC300h	AVC10	全部年款	盲区监视系统(左侧单元)	√	√	√	√		SP0101, SP0102, SP0103, SP0104
欧洲及其它	RC300h	AVC10	全部年款	车辆接近警示系统	√	√	√		0044, 0045, 0046	
欧洲及其它	RC300h	AVC10	全部年款	ASC	√	√	√	√	1182	
欧洲及其它	RC300h	AVC10	全部年款	雷达巡航	√	√	√	√	0017, 0018	SP0041, SP0042, SP0079
欧洲及其它	RC300h	AVC10	全部年款	预碰撞安全系统2	√	√	√	√	0016, 0017, 0018, 0020, 0021, 0022, 0298	SP0005, SP0038, SP0039, SP0045

欧洲及其它	RC300h	AVC10	全部年款	前识别摄像机	√	√	√	√	0052	SP0079, SP0105, SP0106, SP0107
欧洲及其它	RC300h	AVC10	全部年款	车道保持辅助(LKA)/车道偏离警报(LDA)	√	√	√	√	0823, 0824	
欧洲及其它	RC300h	AVC10	全部年款	车道保持辅助/车道偏离警报(副)			√			
欧洲及其它	RC300h	AVC10	全部年款	预碰撞安全系统2	√	√	√	√	0016, 0017, 0018, 0020, 0021, 0022, 0298	SP0005, SP0038, SP0039, SP0045, SP0075, SP0076, SP0077, SP0078, SP0079
欧洲及其它	RC300h	AVC10	全部年款	中央网关	√	√	√	√		SP0005
欧洲及其它	RC300h	AVC10	全部年款	路标侦测辅助	√	√	√	√	1183	
欧洲及其它	RC300h	AVC10	全部年款	弯道辅助照明(AFS)	√	√	√	√	0007, 0008, 0009, 0474, 0475, 0476, 0477, 0478, 0479, 0480, 0481, 0482, 0483, 0484, 0485, 0486, 0487, 0488, 0489, 0490, 0491, 0492, 0493	SP0008, SP0089

欧洲及其它	RC300h	AVE30	全部年款	发动机和自动变速箱系统	√	√	√	√	0071, 0079, 0080, 0081, 0082, 0083, 0084, 0085, 0086, 0087, 0088, 0089, 0090, 0091, 0092, 0093, 0094, 0095, 0096, 0097, 0098, 0099, 0100, 0101, 0102, 0103, 0104, 0105, 0106, 0107, 0108, 0109, 0110, 0111, 0112, 0113, 0114, 0115, 0116, 0117, 0118, 0119, 0120, 0121, 0122, 0123, 0124, 0125, 0126, 0127, 0128, 0129, 0130, 0131, 0132, 0133, 0134, 0135, 0136, 0137, 0138, 0139, 0140, 0141, 0142, 0143, 0144, 0145, 0146, 0147, 0148, 0149, 0150, 0151, 0152, 0153, 0154, 0155, 0156, 0157, 0158, 0159, 0160, 0161, 0162, 0163, 0164, 0165, 0166, 0167, 0168, 0169, 0170, 0171, 0172, 0173, 0174, 0175, 0176, 0177, 0178, 0179,	SP0003, SP0004, SP0026, SP0028, SP0029, SP0030, SP0031, SP0032, SP0033, SP0043, SP0067, SP0068, SP0069, SP0070, SP0071, SP0072, SP0124
欧洲及其它	RC300h	AVE30	全部年款	混合动力控制	√	√	√	√	0068, 0069, 0070, 0071, 0072, 0073, 0074, 0075, 0076, 0077, 0078, 0079, 0080, 0081	SP0003, SP0004, SP0005, SP0024, SP0025, SP0026, SP0054, SP0055, SP0056, SP0057, SP0058, SP0059, SP0126, SP0127
欧洲及其它	RC300h	AVE30	全部年款	巡航控制	√	√	√	√		
欧洲及其它	RC300h	AVE30	全部年款	空气悬架	√	√	√	√	0438, 0439, 0440, 0441, 0442, 0443, 0444, 0445, 0446, 0447, 0448, 0449, 0450, 0451, 0452, 0453, 0454, 0455, 0456, 0457, 0458, 0459, 0460, 0461, 0462, 0463, 0464, 0465, 0466, 0467, 0468, 0469, 0470, 0471	SP0001, SP0007

欧洲及其它	RC300h	AVE30	全部年款	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统	√	√	√	√	0026, 0376, 0377, 0379, 0380, 0382, 0383, 0471, 0821, 0822, 0825, 0826, 0827, 0828, 0829, 0830, 0831, 0832, 0833, 0834, 0835, 0836, 0837, 0838, 0839, 0840, 0841, 0842, 0843, 0844, 0845, 0846, 0847, 0848, 0849, 0850, 0851, 0852, 0853, 0854, 0855, 0856, 0857, 0858, 0859, 0860, 0861, 0862, 0863, 0864, 0865, 0866, 0867, 0868, 0869, 0870, 0871, 0872, 0873, 0874, 0875, 0876, 0877, 0878, 0879, 0880, 0881, 0882, 0883, 0884, 0885, 0886, 0887, 0888, 0889, 0890, 0891, 0892, 0893, 0894, 0895, 0896, 0897, 0898, 0899, 0900, 0901, 0902, 0903, 0904, 0905, 0906, 0907, 0908, 0909, 0910, 0911	SP0001, SP0003, SP0021, SP0022, SP0023, SP0116
欧洲及其它	RC300h	AVE30	全部年款	胎压监测	√	√	√			SP0001, SP0002, SP0084, SP0085, SP0086
欧洲及其它	RC300h	AVE30	全部年款	电子动力方向机	√	√	√	√		SP0001, SP0009, SP0010
欧洲及其它	RC300h	AVE30	全部年款	智能驻车辅助/驻车辅助监视器	√	√	√	√		
欧洲及其它	RC300h	AVE30	全部年款	车道偏离警报	√	√	√	√	0823, 0824	SP0105, SP0107

欧洲及其它	RC300h	AVE30	全部年款	空调	√	√	√	√	0556, 0557, 0558, 0559, 0560, 0561, 0562, 0563, 0564, 0565, 0566, 0567, 0568, 0569, 0570, 0571, 0572, 0573, 0574, 0575, 0576, 0577, 0578, 0579, 0580, 0581, 0582, 0583, 0584, 0585, 0586, 0587, 0588, 0589, 0590, 0591, 0592, 0593, 0594, 0595, 0596, 0597, 0598, 0599, 0600, 0601, 0602, 0603, 0604, 0605, 0606, 0607, 0608, 0609, 0610, 0611, 0612, 0613, 0614, 0615	SP0016, SP0017, SP0052, SP0090, SP0091, SP0092, SP0093, SP0094
欧洲及其它	RC300h	AVE30	全部年款	安全气囊	√	√	√	√		SP0001
欧洲及其它	RC300h	AVE30	全部年款	主车身	√	√	√	√	0005, 0282, 0300, 0301, 0317, 0319, 0333, 0335, 0337, 0339, 0426, 0427, 0429, 0433, 0434, 0435, 0436, 0490, 0496, 0497, 0498, 0499, 0500, 0501, 0502, 0783, 0784, 0785, 0786, 0787, 0788, 0789, 0790, 0791, 0792, 0793, 0794, 0795, 0796, 0797, 0798, 0799, 0800, 0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810, 0811, 0812, 0813, 0814, 0815, 0816, 0817, 0818	SP0005, SP0018, SP0019, SP0020
欧洲及其它	RC300h	AVE30	全部年款	网关	√	√		√		SP0005
欧洲及其它	RC300h	AVE30	全部年款	驾驶员门车窗控制	√	√	√		0528	SP0003
欧洲及其它	RC300h	AVE30	全部年款	前乘员门车窗控制	√	√	√		0528	SP0003

欧洲及其它	RC300h	AVE30	全部年款	驾驶员座椅控制单元	√	√	√	√	0026, 0421, 0422, 0423, 0424, 0513, 0514, 0515, 0516, 0517, 0518, 0519	
欧洲及其它	RC300h	AVE30	全部年款	前乘员座椅控制单元	√	√	√	√	0026, 0421, 0422, 0423, 0424, 0425, 0513, 0514, 0515, 0516, 0517, 0519	
欧洲及其它	RC300h	AVE30	全部年款	主开关	√	√	√			
欧洲及其它	RC300h	AVE30	全部年款	滑动天窗	√	√	√		0529	
欧洲及其它	RC300h	AVE30	全部年款	电动调节转向柱	√	√	√	√	0472, 0473	
欧洲及其它	RC300h	AVE30	全部年款	组合仪表	√	√	√	√	0398, 0616, 0617, 0618, 0619, 0620, 0621, 0622, 0623, 0624, 0625, 0626, 0627, 0628, 0629, 0630, 0631, 0632, 0633, 0634, 0635, 0636, 0637, 0638, 0639, 0640, 0641, 0642, 0643, 0644, 0645, 0646, 0647, 0648, 0649, 0650, 0651, 0652, 0653, 0654, 0655, 0656, 0657, 0658, 0659, 0660, 0661, 0662, 0663, 0664, 0665, 0666, 0667, 0668, 0669, 0670, 0671, 0672, 0673, 0674, 0675, 0676, 0677, 0678, 0679, 0680, 0681, 0682, 0683, 0684, 0685, 0686, 0687, 0688, 0689, 0690, 0691, 0692, 0693, 0694, 0695, 0696, 0697, 0698, 0699, 0700, 0701, 0702, 0703, 0704, 0705, 0706, 0707, 0708, 0709, 0710, 0711, 0712, 0713, 0714, 0715, 0716,	SP0095
欧洲及其它	RC300h	AVE30	全部年款	左侧后视镜	√	√	√	√	0275, 0276, 0277, 0278, 0279, 0280, 0281, 0282, 0283, 0284	

欧洲及其它	RC300h	AVE30	全部年款	右侧后视镜	√	√	√	√	0275, 0276, 0277, 0278, 0279, 0280, 0281, 0282, 0283, 0284	
欧洲及其它	RC300h	AVE30	全部年款	间隙声纳雷达	√	√	√	√	0023, 0024, 0025, 0026	SP0006, SP0087
欧洲及其它	RC300h	AVE30	全部年款	前大灯自动调平	√	√	√	√	0001, 0002, 0003, 0004, 0005, 0006, 0007, 0008, 0009, 0010, 0011, 0012, 0013, 0014, 0015	SP0008, SP0089
欧洲及其它	RC300h	AVE30	全部年款	智能进入和启动	√	√	√	√	0329, 0333, 0496, 0498, 0501, 0502, 0530, 0531, 0532, 0533, 0534, 0535, 0536, 0537, 0538, 0539, 0540, 0541, 0542, 0543, 0544, 0545, 0546, 0547, 0548, 0549, 0550, 0551, 0552, 0553	SP0005, SP0011, SP0012, SP0013, SP0014, SP0015, SP0018
欧洲及其它	RC300h	AVE30	全部年款	电源控制	√	√	√	√	0299, 0300, 0301, 0302, 0303, 0304, 0305	SP0046
欧洲及其它	RC300h	AVE30	全部年款	导航系统	√	√	√	√		SP0050, SP0051, SP0080, SP0081, SP0082, SP0083, SP0140
欧洲及其它	RC300h	AVE30	全部年款	盲区监视系统(右侧单元)	√	√	√	√		SP0097, SP0098, SP0099, SP0100
欧洲及其它	RC300h	AVE30	全部年款	盲区监视系统(左侧单元)	√	√	√	√		SP0101, SP0102, SP0103, SP0104
欧洲及其它	RC300h	AVE30	全部年款	车辆接近警示系统	√	√	√		0044, 0045, 0046	
欧洲及其它	RC300h	AVE30	全部年款	ASC	√	√	√	√	1182	
欧洲及其它	RC300h	AVE30	全部年款	雷达巡航	√	√	√	√	0017, 0018	SP0041, SP0042, SP0079
欧洲及其它	RC300h	AVE30	全部年款	预碰撞安全系统2	√	√	√	√	0016, 0017, 0018, 0020, 0021, 0022, 0298	SP0005, SP0038, SP0039, SP0045

欧洲及其它	RC300h	AVE30	全部年款	前识别摄像机	√	√	√	√	0052	SP0079, SP0105, SP0106, SP0107
欧洲及其它	RC300h	AVE30	全部年款	车道保持辅助(LKA)/车道偏离警报(LDA)	√	√	√	√	0823, 0824	
欧洲及其它	RC300h	AVE30	全部年款	车道保持辅助/车道偏离警报(副)			√			
欧洲及其它	RC300h	AVE30	全部年款	预碰撞安全系统2	√	√	√	√	0016, 0017, 0018, 0020, 0021, 0022, 0298	SP0005, SP0038, SP0039, SP0045, SP0075, SP0076, SP0077, SP0078, SP0079
欧洲及其它	RC300h	AVE30	全部年款	中央网关	√	√	√	√		SP0005
欧洲及其它	RC300h	AVE30	全部年款	路标侦测辅助	√	√	√	√	1183	
欧洲及其它	RC300h	AVE30	全部年款	弯道辅助照明(AFS)	√	√	√	√	0007, 0008, 0009, 0474, 0475, 0476, 0477, 0478, 0479, 0480, 0481, 0482, 0483, 0484, 0485, 0486, 0487, 0488, 0489, 0490, 0491, 0492, 0493	SP0008, SP0089

欧洲 及其它	RC350	GSC1 #	全部 年款	发动 机	√	√	√	√	0071, 0079, 0080, 0081, 0082, 0083, 0084, 0085, 0086, 0087, 0088, 0089, 0090, 0091, 0092, 0093, 0094, 0095, 0096, 0097, 0098, 0099, 0100, 0101, 0102, 0103, 0104, 0105, 0106, 0107, 0108, 0109, 0110, 0111, 0112, 0113, 0114, 0115, 0116, 0117, 0118, 0119, 0120, 0121, 0122, 0123, 0124, 0125, 0126, 0127, 0128, 0129, 0130, 0131, 0132, 0133, 0134, 0135, 0136, 0137, 0138, 0139, 0140, 0141, 0142, 0143, 0144, 0145, 0146, 0147, 0148, 0149, 0150, 0151, 0152, 0153, 0154, 0155, 0156, 0157, 0158, 0159, 0160, 0161, 0162, 0163, 0164, 0165, 0166, 0167, 0168, 0169, 0170, 0171, 0172, 0173, 0174, 0175, 0176, 0177, 0178, 0179,	SP0004, SP0026, SP0028, SP0029, SP0030, SP0031, SP0032, SP0033, SP0043, SP0044, SP0068, SP0069, SP0070, SP0071, SP0072, SP0124
-----------	-------	-----------	----------	---------	---	---	---	---	---	--

欧洲及其它	RC350	GSC1#	全部年款	自动变速箱系统	√	√	√	√	0071, 0079, 0080, 0081, 0082, 0083, 0084, 0085, 0086, 0087, 0088, 0089, 0096, 0097, 0100, 0101, 0102, 0103, 0104, 0105, 0106, 0107, 0108, 0109, 0110, 0111, 0112, 0113, 0115, 0116, 0117, 0118, 0119, 0120, 0121, 0122, 0123, 0124, 0125, 0126, 0127, 0128, 0129, 0130, 0131, 0132, 0133, 0134, 0135, 0136, 0137, 0138, 0139, 0140, 0141, 0149, 0159, 0161, 0162, 0163, 0164, 0165, 0166, 0167, 0168, 0169, 0170, 0171, 0172, 0173, 0174, 0175, 0176, 0177, 0178, 0179, 0180, 0181, 0182, 0183, 0184, 0185, 0186, 0187, 0188, 0189, 0190, 0191, 0192, 0193, 0194, 0195, 0196, 0197, 0198, 0199, 0200, 0201, 0202, 0203, 0204, 0205,	SP0003, SP0004, SP0031, SP0032, SP0068, SP0124
欧洲及其它	RC350	GSC1#	全部年款	巡航控制	√	√	√	√		
欧洲及其它	RC350	GSC1#	全部年款	空气悬架	√	√	√	√	0438, 0439, 0440, 0441, 0442, 0443, 0444, 0445, 0446, 0447, 0448, 0449, 0450, 0451, 0452, 0453, 0454, 0455, 0456, 0457, 0458, 0459, 0460, 0461, 0462, 0463, 0464, 0465, 0466, 0467, 0468, 0469, 0470, 0471	SP0001, SP0007

欧洲及其它	RC350	GSC1 #	全部年款	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统	√	√	√	√	0026, 0376, 0377, 0379, 0380, 0382, 0383, 0471, 0821, 0822, 0825, 0826, 0827, 0828, 0829, 0830, 0831, 0832, 0833, 0834, 0835, 0836, 0837, 0838, 0839, 0840, 0841, 0842, 0843, 0844, 0845, 0846, 0847, 0848, 0849, 0850, 0851, 0852, 0853, 0854, 0855, 0856, 0857, 0858, 0859, 0860, 0861, 0862, 0863, 0864, 0865, 0866, 0867, 0868, 0869, 0870, 0871, 0872, 0873, 0874, 0875, 0876, 0877, 0878, 0879, 0880, 0881, 0882, 0883, 0884, 0885, 0886, 0887, 0888, 0889, 0890, 0891, 0892, 0893, 0894, 0895, 0896, 0897, 0898, 0899, 0900, 0901, 0902, 0903, 0904, 0905, 0906, 0907, 0908, 0909, 0910, 0911	SP0001, SP0003, SP0021, SP0022, SP0023, SP0024, SP0117
欧洲及其它	RC350	GSC1 #	全部年款	胎压监测	√	√	√			SP0001, SP0002
欧洲及其它	RC350	GSC1 #	全部年款	电子动力方向机	√	√	√	√		SP0001, SP0009, SP0010
欧洲及其它	RC350	GSC1 #	全部年款	可变齿比转向系统	√	√	√	√		SP0004, SP0037
欧洲及其它	RC350	GSC1 #	全部年款	智能驻车辅助/驻车辅助监视器	√	√	√	√		
欧洲及其它	RC350	GSC1 #	全部年款	车道偏离警报	√	√	√	√	0823, 0824	SP0105, SP0107

欧洲及其它	RC350	GSC1 #	全部年款	行车安全辅助系统 (DRS)	√	√	√	√		SP0004, SP0134, SP0135, SP0136
欧洲及其它	RC350	GSC1 #	全部年款	空调	√	√	√	√	0556, 0557, 0558, 0559, 0560, 0561, 0562, 0563, 0564, 0565, 0566, 0567, 0568, 0569, 0570, 0571, 0572, 0573, 0574, 0575, 0576, 0577, 0578, 0579, 0580, 0581, 0582, 0583, 0584, 0585, 0586, 0587, 0588, 0589, 0590, 0591, 0592, 0593, 0594, 0595, 0596, 0597, 0598, 0599, 0600, 0601, 0602, 0603, 0604, 0605, 0606, 0607, 0608, 0609, 0610, 0611, 0612, 0613, 0614, 0615	SP0016, SP0017
欧洲及其它	RC350	GSC1 #	全部年款	安全气囊	√	√	√	√		SP0001
欧洲及其它	RC350	GSC1 #	全部年款	主车身	√	√	√	√	0005, 0282, 0300, 0301, 0317, 0319, 0333, 0335, 0337, 0339, 0426, 0427, 0429, 0433, 0434, 0435, 0436, 0490, 0496, 0497, 0498, 0499, 0500, 0501, 0502, 0783, 0784, 0785, 0786, 0787, 0788, 0789, 0790, 0791, 0792, 0793, 0794, 0795, 0796, 0797, 0798, 0799, 0800, 0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810, 0811, 0812, 0813, 0814, 0815, 0816, 0817, 0818	SP0005, SP0018, SP0019, SP0020
欧洲及其它	RC350	GSC1 #	全部年款	网关	√	√		√		SP0005
欧洲及其它	RC350	GSC1 #	全部年款	附件控制网关	√	√	√	√		SP0005
欧洲及其它	RC350	GSC1 #	全部年款	多路总线网关	√	√	√	√		

欧洲及其它	RC350	GSC1#	全部年款	1号多路总线通信监视	√	√	√	√		SP0005
欧洲及其它	RC350	GSC1#	全部年款	2号多路总线通信监视	√	√	√	√		SP0005
欧洲及其它	RC350	GSC1#	全部年款	驾驶员门车窗控制	√	√	√		0528	SP0003
欧洲及其它	RC350	GSC1#	全部年款	前乘员门车窗控制	√	√	√		0528	SP0003
欧洲及其它	RC350	GSC1#	全部年款	驾驶员座椅控制单元	√	√	√	√	0026, 0421, 0422, 0423, 0424, 0513, 0514, 0515, 0516, 0517, 0518, 0519	
欧洲及其它	RC350	GSC1#	全部年款	前乘员座椅控制单元	√	√	√	√	0026, 0421, 0422, 0423, 0424, 0425, 0513, 0514, 0515, 0516, 0517, 0519	
欧洲及其它	RC350	GSC1#	全部年款	主开关	√	√	√			
欧洲及其它	RC350	GSC1#	全部年款	滑动天窗	√	√	√		0529	
欧洲及其它	RC350	GSC1#	全部年款	电动调节转向柱	√	√	√	√	0472, 0473	

欧洲及其它	RC350	GSC1 #	全部年款	组合仪表	√	√	√	√	0398, 0616, 0617, 0618, 0619, 0620, 0621, 0622, 0623, 0624, 0625, 0626, 0627, 0628, 0629, 0630, 0631, 0632, 0633, 0634, 0635, 0636, 0637, 0638, 0639, 0640, 0641, 0642, 0643, 0644, 0645, 0646, 0647, 0648, 0649, 0650, 0651, 0652, 0653, 0654, 0655, 0656, 0657, 0658, 0659, 0660, 0661, 0662, 0663, 0664, 0665, 0666, 0667, 0668, 0669, 0670, 0671, 0672, 0673, 0674, 0675, 0676, 0677, 0678, 0679, 0680, 0681, 0682, 0683, 0684, 0685, 0686, 0687, 0688, 0689, 0690, 0691, 0692, 0693, 0694, 0695, 0696, 0697, 0698, 0699, 0700, 0701, 0702, 0703, 0704, 0705, 0706, 0707, 0708, 0709, 0710, 0711, 0712, 0713, 0714, 0715, 0716,	
欧洲及其它	RC350	GSC1 #	全部年款	左侧后视镜	√	√	√	√	0275, 0276, 0277, 0278, 0279, 0280, 0281, 0282, 0283, 0284	
欧洲及其它	RC350	GSC1 #	全部年款	右侧后视镜	√	√	√	√	0275, 0276, 0277, 0278, 0279, 0280, 0281, 0282, 0283, 0284	
欧洲及其它	RC350	GSC1 #	全部年款	间隙声纳雷达	√	√	√	√	0023, 0024, 0025, 0026	SP0006
欧洲及其它	RC350	GSC1 #	全部年款	前大灯自动调平	√	√	√	√	0001, 0002, 0003, 0004, 0005, 0006, 0007, 0008, 0009, 0010, 0011, 0012, 0013, 0014, 0015	
欧洲及其它	RC350	GSC1 #	全部年款	智能进入和启动	√	√	√	√	0329, 0333, 0496, 0498, 0501, 0502, 0530, 0531, 0532, 0533, 0534, 0535, 0536, 0537, 0538, 0539, 0540, 0541, 0542, 0543, 0544, 0545, 0546, 0547, 0548, 0549, 0550, 0551, 0552, 0553	SP0005, SP0011, SP0013, SP0014, SP0015, SP0018

欧洲及其它	RC350	GSC1#	全部年款	电源控制	√	√	√	√	0299, 0300, 0301, 0302, 0303, 0304, 0305	SP0046
欧洲及其它	RC350	GSC1#	全部年款	座椅乘员检测	√	√	√			SP0034, SP0035, SP0036
欧洲及其它	RC350	GSC1#	全部年款	远程发动机启动	√	√	√	√		SP0047, SP0048, SP0049
欧洲及其它	RC350	GSC1#	全部年款	起动机启动控制	√	√	√	√	0256, 0257	
欧洲及其它	RC350	GSC1#	全部年款	导航系统	√	√	√	√		SP0050, SP0051, SP0082, SP0083, SP0140
欧洲及其它	RC350	GSC1#	全部年款	盲区监视系统(右侧单元)	√	√	√	√		SP0099, SP0100
欧洲及其它	RC350	GSC1#	全部年款	盲区监视系统(左侧单元)	√	√	√	√		
欧洲及其它	RC350	GSC1#	全部年款	ASC	√	√	√	√	1182	

欧洲及其它	RC350	GSC1#	全部年款	发动机和自动变速箱系统	√	√	√	√	0071, 0079, 0080, 0081, 0082, 0083, 0084, 0085, 0086, 0087, 0088, 0089, 0090, 0091, 0092, 0093, 0094, 0095, 0096, 0097, 0098, 0099, 0100, 0101, 0102, 0103, 0104, 0105, 0106, 0107, 0108, 0109, 0110, 0111, 0112, 0113, 0114, 0115, 0116, 0117, 0118, 0119, 0120, 0121, 0122, 0123, 0124, 0125, 0126, 0127, 0128, 0129, 0130, 0131, 0132, 0133, 0134, 0135, 0136, 0137, 0138, 0139, 0140, 0141, 0142, 0143, 0144, 0145, 0146, 0147, 0148, 0149, 0150, 0151, 0152, 0153, 0154, 0155, 0156, 0157, 0158, 0159, 0160, 0161, 0162, 0163, 0164, 0165, 0166, 0167, 0168, 0169, 0170, 0171, 0172, 0173, 0174, 0175, 0176, 0177, 0178, 0179,	SP0003, SP0004, SP0026, SP0028, SP0029, SP0030, SP0031, SP0032, SP0033, SP0043, SP0068, SP0069, SP0070, SP0071, SP0072, SP0124
欧洲及其它	RC350	GSC1#	全部年款	4WD	√	√	√	√	0819, 0820, 0821, 0822	SP0003, SP0053, SP0115, SP0117
欧洲及其它	RC350	GSC1#	全部年款	雷达巡航2	√	√	√	√	0017, 0018	
欧洲及其它	RC350	GSC1#	全部年款	预碰撞安全系统2	√	√	√	√	0016, 0017, 0018, 0020, 0021, 0022, 0298	SP0005, SP0038, SP0039, SP0045
欧洲及其它	RC350	GSC1#	全部年款	雷达巡航	√	√	√	√	0017, 0018	

欧洲及其它	RC350	GSC1#	全部年款	变速箱	√	√	√	√	0071, 0080, 0081, 0110, 0111, 0114, 0137, 0149, 0168, 0180, 0182, 0185, 0187, 0188, 0190, 0191, 0192, 0193, 0194, 0195, 0204, 0206, 0211, 0236, 0237, 0249, 0250, 0254, 0258, 0262, 1194, 1195, 1196, 1197, 1198, 1199, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1215, 1216, 1217, 1218, 1219, 1220, 1221, 1222, 1223, 1224, 1225, 1226, 1227, 1228, 1229, 1231	
欧洲及其它	RC350	GSC1#	全部年款	制动防抱死/稳定防滑控制/电子驻车	√	√	√	√	0026, 0376, 0377, 0379, 0380, 0382, 0383, 0471, 0821, 0822, 0825, 0826, 0827, 0828, 0829, 0830, 0831, 0832, 0833, 0834, 0835, 0836, 0837, 0838, 0839, 0840, 0841, 0842, 0843, 0844, 0845, 0846, 0847, 0848, 0849, 0850, 0851, 0852, 0853, 0854, 0855, 0856, 0857, 0858, 0859, 0860, 0861, 0862, 0863, 0864, 0865, 0866, 0867, 0868, 0869, 0870, 0871, 0872, 0873, 0874, 0875, 0876, 0877, 0878, 0879, 0880, 0881, 0882, 0883, 0884, 0885, 0886, 0887, 0888, 0889, 0890, 0891, 0892, 0893, 0894, 0895, 0896, 0897, 0898, 0899, 0900, 0901, 0902, 0903, 0904, 0905, 0906, 0907, 0908, 0909, 0910, 0911	SP0001, SP0003, SP0004, SP0021, SP0022, SP0023, SP0024, SP0096, SP0116, SP0117
欧洲及其它	RC350	GSC1#	全部年款	前识别摄像机	√	√	√	√	0052	

欧洲及其它	RC350	GSC1#	全部年款	车道保持辅助(LKA)/车道偏离警报(LDA)	√	√	√	√	0823, 0824	
欧洲及其它	RC350	GSC1#	全部年款	车道保持辅助/车道偏离警报(副)			√			
欧洲及其它	RC350	GSC1#	全部年款	中央网关	√	√	√	√		
欧洲及其它	RC350	GSC1#	全部年款	智能驻车辅助/智能间隙声呐/间隙声呐	√	√	√	√	0023, 0024, 0025, 0026	
欧洲及其它	RC350	GSC1#	全部年款	弯道辅助照明(AFS)	√	√	√	√	0007, 0008, 0009, 0474, 0475, 0476, 0477, 0478, 0479, 0480, 0481, 0482, 0483, 0484, 0485, 0486, 0487, 0488, 0489, 0490, 0491, 0492, 0493	
欧洲及其它	RC350	GSC1#	全部年款	车载通信服务系统	√	√	√	√	0036	

欧洲及其它	RX200t	AGL2#	全部年款	发动机	√	√	√	√	0071, 0080, 0081, 0110, 0111, 0114, 0137, 0149, 0155, 0158, 0168, 0180, 0182, 0185, 0187, 0188, 0190, 0191, 0192, 0193, 0194, 0195, 0204, 0206, 0211, 0236, 0237, 0249, 0250, 0254, 0258, 0262, 1194, 1195, 1196, 1197, 1198, 1199, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1215, 1216, 1217, 1218, 1219, 1220, 1221, 1222, 1223, 1224, 1225, 1226, 1227, 1228, 1229, 1230, 1231, 1232	SP0004, SP0026, SP0029, SP0032, SP0043, SP0069, SP0071, SP0118, SP0119, SP0120, SP0121, SP0122, SP0123, SP0124, SP0125
欧洲及其它	RX200t	AGL2#	全部年款	变速箱	√	√	√	√	0071, 0080, 0081, 0110, 0111, 0114, 0137, 0149, 0168, 0180, 0182, 0185, 0187, 0188, 0190, 0191, 0192, 0193, 0194, 0195, 0204, 0206, 0211, 0236, 0237, 0249, 0250, 0254, 0258, 0262, 1194, 1195, 1196, 1197, 1198, 1199, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1215, 1216, 1217, 1218, 1219, 1220, 1221, 1222, 1223, 1224, 1225, 1226, 1227, 1228, 1229, 1230, 1231, 1232	SP0004, SP0029, SP0032, SP0124
欧洲及其它	RX200t	AGL2#	全部年款	自启停系统	√	√	√	√	0026, 0285, 0286, 0287, 0288, 0289, 0290, 0291, 0292, 0293, 0294, 0295, 0296, 0297	SP0004, SP0030, SP0035, SP0108, SP0109, SP0110, SP0111, SP0112, SP0113
欧洲及其它	RX200t	AGL2#	全部年款	雷达巡航1	√	√	√	√		
欧洲及其它	RX200t	AGL2#	全部年款	雷达巡航2	√	√	√	√	0017, 0018	SP0041, SP0042, SP0079

欧洲及其它	RX200t	AGL2#	全部年款	空气悬架	√	√	√	√	0438, 0439, 0440, 0441, 0442, 0443, 0444, 0445, 0446, 0447, 0448, 0449, 0450, 0451, 0452, 0453, 0454, 0455, 0456, 0457, 0458, 0459, 0460, 0461, 0462, 0463, 0464, 0465, 0466, 0467, 0468, 0469, 0470, 0471	SP0001, SP0007
欧洲及其它	RX200t	AGL2#	全部年款	制动防抱死/稳定防滑控制/电子驻车	√	√	√	√	0026, 0376, 0377, 0379, 0380, 0382, 0383, 0471, 0821, 0822, 0825, 0826, 0827, 0828, 0829, 0830, 0831, 0832, 0833, 0834, 0835, 0836, 0837, 0838, 0839, 0840, 0841, 0842, 0843, 0844, 0845, 0846, 0847, 0848, 0849, 0850, 0851, 0852, 0853, 0854, 0855, 0856, 0857, 0858, 0859, 0860, 0861, 0862, 0863, 0864, 0865, 0866, 0867, 0868, 0869, 0870, 0871, 0872, 0873, 0874, 0875, 0876, 0877, 0878, 0879, 0880, 0881, 0882, 0883, 0884, 0885, 0886, 0887, 0888, 0889, 0890, 0891, 0892, 0893, 0894, 0895, 0896, 0897, 0898, 0899, 0900, 0901, 0902, 0903, 0904, 0905, 0906, 0907, 0908, 0909, 0910, 0911	SP0001, SP0003, SP0004, SP0021, SP0022, SP0023, SP0024, SP0096, SP0116, SP0117
欧洲及其它	RX200t	AGL2#	全部年款	雨水/湿度传感器单元	√	√	√			
欧洲及其它	RX200t	AGL2#	全部年款	4WD	√	√	√	√	0819, 0820, 0821, 0822	SP0003, SP0053, SP0115, SP0117
欧洲及其它	RX200t	AGL2#	全部年款	胎压监测	√	√	√			SP0001, SP0002, SP0084, SP0085, SP0086
欧洲及其它	RX200t	AGL2#	全部年款	电子动力方向机	√	√	√	√		SP0001, SP0009, SP0010

欧洲及其它	RX200t	AGL2#	全部年款	前识别摄像机	√	√	√	√	0052	SP0079, SP0105, SP0106, SP0107
欧洲及其它	RX200t	AGL2#	全部年款	车道保持辅助(LKA)/车道偏离警报(LDA)	√	√	√	√	0823, 0824	
欧洲及其它	RX200t	AGL2#	全部年款	车道保持辅助/车道偏离警报(副)			√			
欧洲及其它	RX200t	AGL2#	全部年款	全景监视	√	√	√	√		
欧洲及其它	RX200t	AGL2#	全部年款	驻车辅助监视	√	√	√	√		
欧洲及其它	RX200t	AGL2#	全部年款	空调	√	√	√	√	0556, 0557, 0558, 0559, 0560, 0561, 0562, 0563, 0564, 0565, 0566, 0567, 0568, 0569, 0570, 0571, 0572, 0573, 0574, 0575, 0576, 0577, 0578, 0579, 0580, 0581, 0582, 0583, 0584, 0585, 0586, 0587, 0588, 0589, 0590, 0591, 0592, 0593, 0594, 0595, 0596, 0597, 0598, 0599, 0600, 0601, 0602, 0603, 0604, 0605, 0606, 0607, 0608, 0609, 0610, 0611, 0612, 0613, 0614, 0615	SP0016, SP0017, SP0052, SP0090, SP0091, SP0092, SP0093, SP0094
欧洲及其它	RX200t	AGL2#	全部年款	安全气囊	√	√	√	√		SP0001
欧洲及其它	RX200t	AGL2#	全部年款	预碰撞安全系统2	√	√	√	√	0016, 0017, 0018, 0020, 0021, 0022, 0298	SP0005, SP0038, SP0039, SP0045, SP0075, SP0076, SP0077, SP0078, SP0079

欧洲及其它	RX200t	AGL2#	全部年款	主车身	√	√	√	√	0005, 0282, 0300, 0301, 0317, 0319, 0333, 0335, 0337, 0339, 0426, 0427, 0429, 0433, 0434, 0435, 0436, 0490, 0496, 0497, 0498, 0499, 0500, 0501, 0502, 0783, 0784, 0785, 0786, 0787, 0788, 0789, 0790, 0791, 0792, 0793, 0794, 0795, 0796, 0797, 0798, 0799, 0800, 0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810, 0811, 0812, 0813, 0814, 0815, 0816, 0817, 0818	SP0005, SP0018, SP0019, SP0020
欧洲及其它	RX200t	AGL2#	全部年款	附件控制网关	√	√	√	√		SP0005
欧洲及其它	RX200t	AGL2#	全部年款	中央网关	√	√	√	√		SP0005
欧洲及其它	RX200t	AGL2#	全部年款	后门	√	√	√	√	0520, 0521, 0522, 0523, 0524, 0525, 0526	
欧洲及其它	RX200t	AGL2#	全部年款	驾驶员门车窗控制	√	√	√		0528	SP0003
欧洲及其它	RX200t	AGL2#	全部年款	前乘员门车窗控制	√	√	√		0528	SP0003
欧洲及其它	RX200t	AGL2#	全部年款	左后门车窗控制	√	√	√		0528	SP0003
欧洲及其它	RX200t	AGL2#	全部年款	右后门车窗控制	√	√	√		0528	SP0003
欧洲及其它	RX200t	AGL2#	全部年款	驾驶员座椅控制单元	√	√	√	√	0026, 0421, 0422, 0423, 0424, 0513, 0514, 0515, 0516, 0517, 0518, 0519	
欧洲及其它	RX200t	AGL2#	全部年款	前乘员座椅控制单元	√	√	√	√	0026, 0421, 0422, 0423, 0424, 0425, 0513, 0514, 0515, 0516, 0517, 0519	

欧洲及其它	RX200t	AGL2#	全部年款	主开关	√	√	√			
欧洲及其它	RX200t	AGL2#	全部年款	滑动天窗	√	√	√		0529	
欧洲及其它	RX200t	AGL2#	全部年款	滑动遮阳帘	√	√	√		1181	
欧洲及其它	RX200t	AGL2#	全部年款	电动调节转向柱	√	√	√	√	0472, 0473	
欧洲及其它	RX200t	AGL2#	全部年款	组合仪表	√	√	√	√	0398, 0616, 0617, 0618, 0619, 0620, 0621, 0622, 0623, 0624, 0625, 0626, 0627, 0628, 0629, 0630, 0631, 0632, 0633, 0634, 0635, 0636, 0637, 0638, 0639, 0640, 0641, 0642, 0643, 0644, 0645, 0646, 0647, 0648, 0649, 0650, 0651, 0652, 0653, 0654, 0655, 0656, 0657, 0658, 0659, 0660, 0661, 0662, 0663, 0664, 0665, 0666, 0667, 0668, 0669, 0670, 0671, 0672, 0673, 0674, 0675, 0676, 0677, 0678, 0679, 0680, 0681, 0682, 0683, 0684, 0685, 0686, 0687, 0688, 0689, 0690, 0691, 0692, 0693, 0694, 0695, 0696, 0697, 0698, 0699, 0700, 0701, 0702, 0703, 0704, 0705, 0706, 0707, 0708, 0709, 0710, 0711, 0712, 0713, 0714, 0715, 0716,	SP0095
欧洲及其它	RX200t	AGL2#	全部年款	抬头显示器	√	√	√	√	0047, 0048, 0049, 0050, 0051	
欧洲及其它	RX200t	AGL2#	全部年款	左侧后视镜	√	√	√	√	0275, 0276, 0277, 0278, 0279, 0280, 0281, 0282, 0283, 0284	
欧洲及其它	RX200t	AGL2#	全部年款	右侧后视镜	√	√	√	√	0275, 0276, 0277, 0278, 0279, 0280, 0281, 0282, 0283, 0284	

欧洲及其它	RX200t	AGL2#	全部年款	智能驻车辅助/智能间隙声呐/间隙声呐	√	√	√	√	0023, 0024, 0025, 0026	SP0006, SP0114
欧洲及其它	RX200t	AGL2#	全部年款	雨量传感器	√	√	√			
欧洲及其它	RX200t	AGL2#	全部年款	雨刮器	√	√	√	√	0031, 0032	
欧洲及其它	RX200t	AGL2#	全部年款	弯道辅助照明 (AFS)	√	√	√	√	0007, 0008, 0009, 0474, 0475, 0476, 0477, 0478, 0479, 0480, 0481, 0482, 0483, 0484, 0485, 0486, 0487, 0488, 0489, 0490, 0491, 0492, 0493	SP0008, SP0089
欧洲及其它	RX200t	AGL2#	全部年款	前大灯自动调平	√	√	√	√	0002, 0003, 0004, 0005, 0006, 0007, 0008, 0009, 0013, 0014, 0015	
欧洲及其它	RX200t	AGL2#	全部年款	智能进入和启动	√	√	√	√	0329, 0333, 0496, 0498, 0501, 0502, 0530, 0531, 0532, 0533, 0534, 0535, 0536, 0537, 0538, 0539, 0540, 0541, 0542, 0543, 0544, 0545, 0546, 0547, 0548, 0549, 0550, 0551, 0552, 0553	SP0005, SP0011, SP0012, SP0013, SP0014, SP0015, SP0018
欧洲及其它	RX200t	AGL2#	全部年款	电源控制	√	√	√	√	0299, 0300, 0301, 0302, 0303, 0304, 0305	SP0046
欧洲及其它	RX200t	AGL2#	全部年款	远程发动机启动	√	√	√	√		SP0047, SP0048, SP0049
欧洲及其它	RX200t	AGL2#	全部年款	起动机启动控制	√	√	√	√	0256, 0257	
欧洲及其它	RX200t	AGL2#	全部年款	导航系统	√	√	√	√		SP0050, SP0051, SP0080, SP0081, SP0082, SP0083, SP0140

欧洲及其它	RX200t	AGL2#	全部年款	盲区监视系统(右侧单元)	√	√	√	√		SP0097, SP0098, SP0099, SP0100
欧洲及其它	RX200t	AGL2#	全部年款	盲区监视系统(左侧单元)	√	√	√	√		SP0101, SP0102, SP0103, SP0104
欧洲及其它	RX200t	AGL2#	全部年款	巡航控制	√	√	√	√		
欧洲及其它	RX200t	AGL2#	全部年款	车载通信服务系统	√	√	√	√	0036	
欧洲及其它	RX270	AGL	全部年款	发动机	√	√	√	√	0071, 0079, 0080, 0081, 0082, 0083, 0084, 0085, 0086, 0087, 0088, 0089, 0090, 0091, 0092, 0093, 0094, 0095, 0096, 0097, 0098, 0099, 0100, 0101, 0102, 0103, 0104, 0105, 0106, 0107, 0108, 0109, 0110, 0111, 0112, 0113, 0114, 0115, 0116, 0117, 0118, 0119, 0120, 0121, 0122, 0123, 0124, 0125, 0126, 0127, 0128, 0129, 0130, 0131, 0132, 0133, 0134, 0135, 0136, 0137, 0138, 0139, 0140, 0141, 0142, 0143, 0144, 0145, 0146, 0147, 0148, 0149, 0150, 0151, 0152, 0153, 0154, 0155, 0156, 0157, 0158, 0159, 0160, 0161, 0162, 0163, 0164, 0165, 0166, 0167, 0168, 0169, 0170, 0171, 0172, 0173, 0174, 0175, 0176, 0177, 0178, 0179,	SP0003, SP0004, SP0026, SP0027, SP0028, SP0029, SP0030, SP0031, SP0032, SP0033, SP0043, SP0044, SP0068, SP0069, SP0070, SP0071, SP0072, SP0124

欧洲 及其它	RX270	AGL	全部 年款	自动 变速 箱系 统	√	√	√	√	0071, 0079, 0080, 0081, 0082, 0083, 0084, 0085, 0086, 0087, 0088, 0089, 0096, 0097, 0100, 0101, 0102, 0103, 0104, 0105, 0106, 0107, 0108, 0109, 0110, 0111, 0112, 0113, 0115, 0116, 0117, 0118, 0119, 0120, 0121, 0122, 0123, 0124, 0125, 0126, 0127, 0128, 0129, 0130, 0131, 0132, 0133, 0134, 0135, 0136, 0137, 0138, 0139, 0140, 0141, 0149, 0159, 0161, 0162, 0163, 0164, 0165, 0166, 0167, 0168, 0169, 0170, 0171, 0172, 0173, 0174, 0175, 0176, 0177, 0178, 0179, 0180, 0181, 0182, 0183, 0184, 0185, 0186, 0187, 0188, 0189, 0190, 0191, 0192, 0193, 0194, 0195, 0196, 0197, 0198, 0199, 0200, 0201, 0202, 0203, 0204, 0205,	SP0003, SP0004, SP0031, SP0032, SP0068, SP0124
欧洲 及其它	RX270	AGL	全部 年款	巡航 控制	√	√	√	√		

欧洲及其它	RX270	AGL	全部年款	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统	√	√	√	√	0026, 0376, 0377, 0379, 0380, 0382, 0383, 0471, 0821, 0822, 0825, 0826, 0827, 0828, 0829, 0830, 0831, 0832, 0833, 0834, 0835, 0836, 0837, 0838, 0839, 0840, 0841, 0842, 0843, 0844, 0845, 0846, 0847, 0848, 0849, 0850, 0851, 0852, 0853, 0854, 0855, 0856, 0857, 0858, 0859, 0860, 0861, 0862, 0863, 0864, 0865, 0866, 0867, 0868, 0869, 0870, 0871, 0872, 0873, 0874, 0875, 0876, 0877, 0878, 0879, 0880, 0881, 0882, 0883, 0884, 0885, 0886, 0887, 0888, 0889, 0890, 0891, 0892, 0893, 0894, 0895, 0896, 0897, 0898, 0899, 0900, 0901, 0902, 0903, 0904, 0905, 0906, 0907, 0908, 0909, 0910, 0911	SP0001, SP0003, SP0021, SP0022, SP0023, SP0024, SP0096, SP0117
欧洲及其它	RX270	AGL	全部年款	4WD	√	√	√	√	0819, 0820, 0821, 0822	SP0003, SP0053
欧洲及其它	RX270	AGL	全部年款	电子动力方向机	√	√	√	√		SP0001, SP0009, SP0010
欧洲及其它	RX270	AGL	全部年款	智能驻车辅助/驻车辅助监视器	√	√	√	√		

欧洲及其它	RX270	AGL	全部年款	空调	√	√	√	√	0556, 0557, 0558, 0559, 0560, 0561, 0562, 0563, 0564, 0565, 0566, 0567, 0568, 0569, 0570, 0571, 0572, 0573, 0574, 0575, 0576, 0577, 0578, 0579, 0580, 0581, 0582, 0583, 0584, 0585, 0586, 0587, 0588, 0589, 0590, 0591, 0592, 0593, 0594, 0595, 0596, 0597, 0598, 0599, 0600, 0601, 0602, 0603, 0604, 0605, 0606, 0607, 0608, 0609, 0610, 0611, 0612, 0613, 0614, 0615	SP0016, SP0017, SP0052, SP0090, SP0091, SP0092, SP0093, SP0094
欧洲及其它	RX270	AGL	全部年款	安全气囊	√	√	√	√		SP0001
欧洲及其它	RX270	AGL	全部年款	主车身	√	√	√	√	0005, 0282, 0300, 0301, 0317, 0319, 0333, 0335, 0337, 0339, 0426, 0427, 0429, 0433, 0434, 0435, 0436, 0490, 0496, 0497, 0498, 0499, 0500, 0501, 0502, 0783, 0784, 0785, 0786, 0787, 0788, 0789, 0790, 0791, 0792, 0793, 0794, 0795, 0796, 0797, 0798, 0799, 0800, 0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810, 0811, 0812, 0813, 0814, 0815, 0816, 0817, 0818	SP0005, SP0018, SP0019, SP0020
欧洲及其它	RX270	AGL	全部年款	PM1 网关	√	√	√	√		SP0005
欧洲及其它	RX270	AGL	全部年款	PM2 网关	√	√	√	√		SP0005
欧洲及其它	RX270	AGL	全部年款	后门	√	√	√	√	0520, 0521, 0522, 0523, 0524, 0525, 0526	
欧洲及其它	RX270	AGL	全部年款	驾驶员门车窗控制	√	√	√		0528	SP0003

欧洲及其它	RX270	AGL	全部年款	前乘员门车窗控制	√	√	√		0528	
欧洲及其它	RX270	AGL	全部年款	左后门车窗控制	√	√	√		0528	
欧洲及其它	RX270	AGL	全部年款	右后门车窗控制	√	√	√		0528	
欧洲及其它	RX270	AGL	全部年款	驾驶员座椅控制单元	√	√	√	√	0026, 0421, 0422, 0423, 0424, 0513, 0514, 0515, 0516, 0517, 0518, 0519	
欧洲及其它	RX270	AGL	全部年款	前乘员座椅控制单元	√	√	√	√	0026, 0421, 0422, 0423, 0424, 0425, 0513, 0514, 0515, 0516, 0517, 0519	
欧洲及其它	RX270	AGL	全部年款	主开关	√	√	√			
欧洲及其它	RX270	AGL	全部年款	滑动天窗	√	√	√		0529	
欧洲及其它	RX270	AGL	全部年款	电动调节转向柱	√	√	√	√	0472, 0473	

欧洲及其它	RX270	AGL	全部年款	组合仪表	√	√	√	√	0398, 0616, 0617, 0618, 0619, 0620, 0621, 0622, 0623, 0624, 0625, 0626, 0627, 0628, 0629, 0630, 0631, 0632, 0633, 0634, 0635, 0636, 0637, 0638, 0639, 0640, 0641, 0642, 0643, 0644, 0645, 0646, 0647, 0648, 0649, 0650, 0651, 0652, 0653, 0654, 0655, 0656, 0657, 0658, 0659, 0660, 0661, 0662, 0663, 0664, 0665, 0666, 0667, 0668, 0669, 0670, 0671, 0672, 0673, 0674, 0675, 0676, 0677, 0678, 0679, 0680, 0681, 0682, 0683, 0684, 0685, 0686, 0687, 0688, 0689, 0690, 0691, 0692, 0693, 0694, 0695, 0696, 0697, 0698, 0699, 0700, 0701, 0702, 0703, 0704, 0705, 0706, 0707, 0708, 0709, 0710, 0711, 0712, 0713, 0714, 0715, 0716,	SP0095
欧洲及其它	RX270	AGL	全部年款	左侧后视镜	√	√	√	√	0275, 0276, 0277, 0278, 0279, 0280, 0281, 0282, 0283, 0284	
欧洲及其它	RX270	AGL	全部年款	右侧后视镜	√	√	√	√	0275, 0276, 0277, 0278, 0279, 0280, 0281, 0282, 0283, 0284	
欧洲及其它	RX270	AGL	全部年款	间隙声纳雷达	√	√	√	√	0023, 0024, 0025, 0026	SP0006, SP0087, SP0088
欧洲及其它	RX270	AGL	全部年款	弯道辅助照明 (AFS)	√	√	√	√	0007, 0008, 0009, 0474, 0475, 0476, 0477, 0478, 0479, 0480, 0481, 0482, 0483, 0484, 0485, 0486, 0487, 0488, 0489, 0490, 0491, 0492, 0493	SP0008, SP0089

欧洲及其它	RX270	AGL	全部年款	智能进入和启动	√	√	√	√	0329, 0333, 0496, 0498, 0501, 0502, 0530, 0531, 0532, 0533, 0534, 0535, 0536, 0537, 0538, 0539, 0540, 0541, 0542, 0543, 0544, 0545, 0546, 0547, 0548, 0549, 0550, 0551, 0552, 0553	SP0005, SP0011, SP0012, SP0013, SP0014, SP0015
欧洲及其它	RX270	AGL	全部年款	电源控制	√	√	√	√	0299, 0300, 0301, 0302, 0303, 0304, 0305	SP0046
欧洲及其它	RX270	AGL	全部年款	充电控制	√	√	√	√	0258	
欧洲及其它	RX270	AGL	全部年款	起动机启动控制	√	√	√	√	0256, 0257	
欧洲及其它	RX270	AGL	全部年款	导航系统	√	√	√	√		SP0050, SP0051, SP0080, SP0081, SP0082, SP0083, SP0140
欧洲及其它	RX270	AGL	全部年款	胎压监测	√	√	√			SP0001, SP0002
欧洲及其它	RX300	AGL2#	全部年款	发动机	√	√	√	√	0071, 0080, 0081, 0110, 0111, 0114, 0137, 0149, 0155, 0158, 0168, 0180, 0182, 0185, 0187, 0188, 0190, 0191, 0192, 0193, 0194, 0195, 0204, 0206, 0211, 0236, 0237, 0249, 0250, 0254, 0258, 0262, 1194, 1195, 1196, 1197, 1198, 1199, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1215, 1216, 1217, 1218, 1219, 1220, 1221, 1222, 1223, 1224, 1225, 1226, 1227, 1228, 1229, 1230, 1231, 1232	SP0004, SP0026, SP0029, SP0032, SP0043, SP0069, SP0071, SP0118, SP0119, SP0120, SP0121, SP0122, SP0123, SP0124, SP0125

欧洲及其它	RX300	AGL2 #	全部年款	变速箱	√	√	√	√	0071, 0080, 0081, 0110, 0111, 0114, 0137, 0149, 0168, 0180, 0182, 0185, 0187, 0188, 0190, 0191, 0192, 0193, 0194, 0195, 0204, 0206, 0211, 0236, 0237, 0249, 0250, 0254, 0258, 0262, 1194, 1195, 1196, 1197, 1198, 1199, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1215, 1216, 1217, 1218, 1219, 1220, 1221, 1222, 1223, 1224, 1225, 1226, 1227, 1228, 1229, 1231	SP0004, SP0029, SP0032, SP0124
欧洲及其它	RX300	AGL2 #	全部年款	自启停系统	√	√	√	√	0026, 0285, 0286, 0287, 0288, 0289, 0290, 0291, 0292, 0293, 0294, 0295, 0296, 0297, 1480, 1481, 1482, 1483, 1484, 1485, 1486, 1487, 1488, 1489, 1490, 1491, 1492	SP0004, SP0030, SP0035, SP0108, SP0109, SP0110, SP0111, SP0112, SP0113
欧洲及其它	RX300	AGL2 #	全部年款	雷达巡航1	√	√	√	√		
欧洲及其它	RX300	AGL2 #	全部年款	雷达巡航2	√	√	√	√	0017, 0018, 1504, 1505	SP0041, SP0042, SP0079
欧洲及其它	RX300	AGL2 #	全部年款	空气悬架	√	√	√	√	0438, 0439, 0440, 0441, 0442, 0443, 0444, 0445, 0446, 0447, 0448, 0449, 0450, 0451, 0452, 0453, 0454, 0455, 0456, 0457, 0458, 0459, 0460, 0461, 0462, 0463, 0464, 0465, 0466, 0467, 0468, 0469, 0470, 0471	SP0001, SP0007

欧洲及其它	RX300	AGL2 #	全部年款	制动防抱死/稳定防滑控制/电子驻车	√	√	√	√	0026, 0376, 0377, 0379, 0380, 0382, 0383, 0471, 0821, 0822, 0825, 0826, 0827, 0828, 0829, 0830, 0831, 0832, 0833, 0834, 0835, 0836, 0837, 0838, 0839, 0840, 0841, 0842, 0843, 0844, 0845, 0846, 0847, 0848, 0849, 0850, 0851, 0852, 0853, 0854, 0855, 0856, 0857, 0858, 0859, 0860, 0861, 0862, 0863, 0864, 0865, 0866, 0867, 0868, 0869, 0870, 0871, 0872, 0873, 0874, 0875, 0876, 0877, 0878, 0879, 0880, 0881, 0882, 0883, 0884, 0885, 0886, 0887, 0888, 0889, 0890, 0891, 0892, 0893, 0894, 0895, 0896, 0897, 0898, 0899, 0900, 0901, 0902, 0903, 0904, 0905, 0906, 0907, 0908, 0909, 0910, 0911	SP0001, SP0003, SP0004, SP0021, SP0022, SP0023, SP0024, SP0096, SP0116, SP0117
欧洲及其它	RX300	AGL2 #	全部年款	雨水/湿度传感器单元	√	√	√			
欧洲及其它	RX300	AGL2 #	全部年款	4WD	√	√	√	√	0819, 0820, 0821, 0822	SP0003, SP0053, SP0115
欧洲及其它	RX300	AGL2 #	全部年款	胎压监测	√	√	√			SP0001, SP0002, SP0084, SP0085, SP0086
欧洲及其它	RX300	AGL2 #	全部年款	电子动力方向机	√	√	√	√		SP0001, SP0009, SP0010
欧洲及其它	RX300	AGL2 #	全部年款	前识别摄像机	√	√	√	√	0052	SP0079, SP0105, SP0106, SP0107, SP0165

欧洲及其它	RX300	AGL2#	全部年款	车道保持辅助(LKA)/车道偏离警报(LDA)	√	√	√	√	0823, 0824	
欧洲及其它	RX300	AGL2#	全部年款	车道保持辅助/车道偏离警报(副)			√			
欧洲及其它	RX300	AGL2#	全部年款	全景监视	√	√	√	√		
欧洲及其它	RX300	AGL2#	全部年款	驻车辅助监视	√	√	√	√		
欧洲及其它	RX300	AGL2#	全部年款	空调	√	√	√	√	0556, 0557, 0558, 0559, 0560, 0561, 0562, 0563, 0564, 0565, 0566, 0567, 0568, 0569, 0570, 0571, 0572, 0573, 0574, 0575, 0576, 0577, 0578, 0579, 0580, 0581, 0582, 0583, 0584, 0585, 0586, 0587, 0588, 0589, 0590, 0591, 0592, 0593, 0594, 0595, 0596, 0597, 0598, 0599, 0600, 0601, 0602, 0603, 0604, 0605, 0606, 0607, 0608, 0609, 0610, 0611, 0612, 0613, 0614, 0615	SP0016, SP0052, SP0090, SP0091, SP0092, SP0093, SP0094
欧洲及其它	RX300	AGL2#	全部年款	安全气囊	√	√	√	√		SP0001
欧洲及其它	RX300	AGL2#	全部年款	预碰撞安全系统2	√	√	√	√	0016, 0017, 0018, 0020, 0021, 0022, 0298	SP0005, SP0038, SP0039, SP0045, SP0075, SP0076, SP0077, SP0078, SP0079

欧洲及其它	RX300	AGL2#	全部年款	主车身	√	√	√	√	0005, 0282, 0300, 0301, 0317, 0319, 0333, 0335, 0337, 0339, 0426, 0427, 0429, 0433, 0434, 0435, 0436, 0490, 0496, 0497, 0498, 0499, 0500, 0501, 0502, 0783, 0784, 0785, 0786, 0787, 0788, 0789, 0790, 0791, 0792, 0793, 0794, 0795, 0796, 0797, 0798, 0799, 0800, 0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810, 0811, 0812, 0813, 0814, 0815, 0816, 0817, 0818	SP0005, SP0018, SP0019, SP0020
欧洲及其它	RX300	AGL2#	全部年款	附件控制网关	√	√	√	√		SP0005
欧洲及其它	RX300	AGL2#	全部年款	中央网关	√	√	√	√		SP0005
欧洲及其它	RX300	AGL2#	全部年款	后门	√	√	√	√	0520, 0521, 0522, 0523, 0524, 0525, 0526	
欧洲及其它	RX300	AGL2#	全部年款	驾驶员门车窗控制	√	√	√		0528	
欧洲及其它	RX300	AGL2#	全部年款	前乘员门车窗控制	√	√	√		0528	
欧洲及其它	RX300	AGL2#	全部年款	左后门车窗控制	√	√	√		0528	
欧洲及其它	RX300	AGL2#	全部年款	右后门车窗控制	√	√	√		0528	
欧洲及其它	RX300	AGL2#	全部年款	驾驶员座椅控制单元	√	√	√	√	0026, 0421, 0422, 0423, 0424, 0513, 0514, 0515, 0516, 0517, 0518, 0519	
欧洲及其它	RX300	AGL2#	全部年款	前乘员座椅控制单元	√	√	√	√	0026, 0421, 0422, 0423, 0424, 0425, 0513, 0514, 0515, 0516, 0517, 0519	

欧洲及其它	RX300	AGL2#	全部年款	主开关	√	√	√			
欧洲及其它	RX300	AGL2#	全部年款	滑动天窗	√	√	√		0529	
欧洲及其它	RX300	AGL2#	全部年款	滑动遮阳帘	√	√	√		1181	
欧洲及其它	RX300	AGL2#	全部年款	电动调节转向柱	√	√	√	√	0472, 0473	
欧洲及其它	RX300	AGL2#	全部年款	组合仪表	√	√	√	√	0398, 0616, 0617, 0618, 0619, 0620, 0621, 0622, 0623, 0624, 0625, 0626, 0627, 0628, 0629, 0630, 0631, 0632, 0633, 0634, 0635, 0636, 0637, 0638, 0639, 0640, 0641, 0642, 0643, 0644, 0645, 0646, 0647, 0648, 0649, 0650, 0651, 0652, 0653, 0654, 0655, 0656, 0657, 0658, 0659, 0660, 0661, 0662, 0663, 0664, 0665, 0666, 0667, 0668, 0669, 0670, 0671, 0672, 0673, 0674, 0675, 0676, 0677, 0678, 0679, 0680, 0681, 0682, 0683, 0684, 0685, 0686, 0687, 0688, 0689, 0690, 0691, 0692, 0693, 0694, 0695, 0696, 0697, 0698, 0699, 0700, 0701, 0702, 0703, 0704, 0705, 0706, 0707, 0708, 0709, 0710, 0711, 0712, 0713, 0714, 0715, 0716,	SP0095
欧洲及其它	RX300	AGL2#	全部年款	抬头显示器	√	√	√	√	0047, 0048, 0049, 0050, 0051	
欧洲及其它	RX300	AGL2#	全部年款	左侧后视镜	√	√	√	√	0275, 0276, 0277, 0278, 0279, 0280, 0281, 0282, 0283, 0284	
欧洲及其它	RX300	AGL2#	全部年款	右侧后视镜	√	√	√	√	0275, 0276, 0277, 0278, 0279, 0280, 0281, 0282, 0283, 0284	

欧洲及其它	RX300	AGL2#	全部年款	智能驻车辅助/智能间隙声呐/间隙声呐	√	√	√	√	0023, 0024, 0025, 0026	SP0006, SP0114
欧洲及其它	RX300	AGL2#	全部年款	雨刮器	√	√	√	√	0031, 0032	
欧洲及其它	RX300	AGL2#	全部年款	弯道辅助照明 (AFS)	√	√	√	√	0007, 0008, 0009, 0474, 0475, 0476, 0477, 0478, 0479, 0480, 0481, 0482, 0483, 0484, 0485, 0486, 0487, 0488, 0489, 0490, 0491, 0492, 0493	SP0008, SP0089
欧洲及其它	RX300	AGL2#	全部年款	前大灯自动调平	√	√	√	√	0002, 0003, 0004, 0005, 0006, 0007, 0008, 0009, 0013, 0014, 0015	
欧洲及其它	RX300	AGL2#	全部年款	智能进入和启动	√	√	√	√	0329, 0333, 0496, 0498, 0501, 0502, 0530, 0531, 0532, 0533, 0534, 0535, 0536, 0537, 0538, 0539, 0540, 0541, 0542, 0543, 0544, 0545, 0546, 0547, 0548, 0549, 0550, 0551, 0552, 0553	SP0005, SP0011, SP0012, SP0013, SP0014, SP0015, SP0018
欧洲及其它	RX300	AGL2#	全部年款	电源控制	√	√	√	√	0299, 0300, 0301, 0302, 0303, 0304, 0305	SP0046
欧洲及其它	RX300	AGL2#	全部年款	远程发动机启动	√	√	√	√		SP0047, SP0048, SP0049
欧洲及其它	RX300	AGL2#	全部年款	起动机启动控制	√	√	√	√	0256, 0257	
欧洲及其它	RX300	AGL2#	全部年款	导航系统	√	√	√	√		SP0050, SP0051, SP0080, SP0081, SP0082, SP0083
欧洲及其它	RX300	AGL2#	全部年款	盲区监视系统 (右侧单元)	√	√	√	√		SP0097, SP0098, SP0099, SP0100

欧洲及其它	RX300	AGL2#	全部年款	盲区监视系统(左侧单元)	√	√	√	√		SP0101, SP0102, SP0103, SP0104
欧洲及其它	RX300	AGL2#	全部年款	车载通信服务系统	√	√	√	√	0036, 1521, 1522	SP0130, SP0157, SP0158
欧洲及其它	RX300	AGL2#	全部年款	巡航控制	√	√	√	√		
欧洲及其它	RX300	AGL2#	全部年款	防抱死制动/电子驻车	√	√	√		0471, 0830, 0839, 0887, 0911, 1498, 1499, 1500, 1501, 1502, 1503	SP0001, SP0003, SP0023, SP0024, SP0172, SP0173
欧洲及其它	RX300	AGL2#	全部年款	车道控制	√	√	√		0824, 0989	
欧洲及其它	RX300	AGL2#	全部年款	预碰撞系统	√	√	√		1524, 1525, 1526	
欧洲及其它	RX300	AGL2#	全部年款	路标侦测辅助	√	√	√			
欧洲及其它	RX300	AGL2#	全部年款	前识别摄像机(大灯控制)	√	√	√			
欧洲及其它	RX300	AGL2#	全部年款	前雷达传感器	√	√	√			SP0076, SP0077, SP0167
欧洲及其它	RX300	MCU	全部年款	发动机和自动变速箱系统	√	√	√	√	0169, 0255, 1126, 1127, 1128, 1129, 1130, 1131, 1132, 1133, 1134, 1135, 1136, 1137, 1138, 1139, 1140, 1141, 1142, 1143, 1144, 1145, 1146, 1147, 1148, 1149, 1150, 1151, 1152, 1153, 1154, 1155, 1156, 1157, 1158, 1159, 1160, 1161, 1162, 1163, 1164, 1165, 1166, 1167, 1168, 1169, 1170, 1171, 1172, 1173, 1174, 1175, 1176, 1177, 1178, 1179, 1180	SP0003, SP0004

欧洲及其它	RX300	MCU	全部年款	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统	√	√	√	√	0821, 0822, 0825, 0826, 0827, 0828, 0829, 0831, 0840, 0848, 0849, 0854, 0855, 0856, 0857, 0876, 0889, 0890, 0899, 0900, 0901, 0902, 0903, 0904, 0905, 0906, 0907, 0909, 0910, 0911, 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087, 1088, 1089, 1090, 1091, 1092, 1093, 1094, 1095, 1096, 1097, 1098, 1099, 1100, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1110, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119, 1120, 1121, 1122, 1123, 1124, 1125	SP0001, SP0003, SP0021, SP0023
欧洲及其它	RX300	MCU	全部年款	空调	√	√	√		0556, 0557, 0558, 0561, 0562, 0569, 0573, 0585, 0586, 0588, 0594, 0598, 0599, 0610, 0611, 0614, 0615, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028	
欧洲及其它	RX300	MCU	全部年款	停机系统状态由认证ECU或智能钥匙ECU确定	√	√	√		0501, 0983, 0984, 0985, 0986, 0987, 0988, 0989	SP0011, SP0013, SP0065, SP0066, SP0185
欧洲及其它	RX300	MCU	全部年款	防盗系统	√	√	√		0321, 0333, 0337, 0494, 0495, 0498, 0500, 0501, 0785, 0993, 0994, 0995, 0996, 0997, 0998, 0999, 1000, 1001, 1002, 1003, 1004	

欧洲及其它	RX300	MCU	全部年款	安全气囊	√	√				
欧洲及其它	RX300	MCU	全部年款	车身	√	√	√		0031, 0032, 0319, 0331, 0333, 0335, 0337, 0339, 0429, 0498, 0499, 0500, 0501, 0783, 0784, 0785, 0801, 0802, 0805, 0806, 0807, 0809, 0815, 0816, 0912, 0913, 0914, 0915, 0916, 0917, 0918, 0919, 0920, 0921, 0922, 0923, 0924, 0925, 0926, 0927, 0928, 0929, 0930, 0931, 0932, 0933, 0934, 0935, 0969, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013	SP0005, SP0019, SP0020
欧洲及其它	RX300	MCU	全部年款	驾驶员车门	√	√	√		0279, 0280, 0281, 0282, 0283, 0284, 0317, 0429, 0430, 0437, 0503, 0507, 0508, 0509, 0528, 0990, 0991	
欧洲及其它	RX300	MCU	全部年款	乘客车门	√	√	√		0279, 0280, 0281, 0282, 0283, 0284, 0317, 0429, 0430, 0437, 0503, 0507, 0508, 0509, 0528, 0990, 0991	
欧洲及其它	RX300	MCU	全部年款	左后门	√	√	√		0279, 0280, 0281, 0282, 0283, 0284, 0317, 0429, 0430, 0437, 0503, 0507, 0508, 0509, 0528, 0990, 0991	
欧洲及其它	RX300	MCU	全部年款	右后车门	√	√	√		0279, 0280, 0281, 0282, 0283, 0284, 0317, 0429, 0430, 0437, 0503, 0507, 0508, 0509, 0528, 0990, 0991	
欧洲及其它	RX300	MCU	全部年款	滑动天窗			√		0529	

欧洲及其它	RX300	MCU	全部年款	组合仪表			√		0274, 0616, 0617, 0618, 0619, 0629, 0662, 0665, 0669, 0670, 0671, 0672, 0673, 0675, 0676, 0677, 0678, 0679, 0680, 0681, 0692, 0719, 0745, 0746, 0749, 0756, 0760, 0761, 0762, 0763, 0764, 0765, 0766, 0767, 0768, 0769, 0770, 0771, 0772, 0773, 0774, 0775, 0776, 0777, 0778, 0779, 0780, 0781, 0782, 1000, 1029, 1030, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1040, 1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1049, 1050, 1051, 1052, 1053, 1054, 1055, 1056, 1057, 1058, 1059, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068	
欧洲及其它	RX300	MCU	全部年款	巡航控制	√	√	√	√		
欧洲及其它	RX300	MCU	全部年款	空气悬架	√	√	√		0439, 0440, 0446, 0447, 0450, 0451, 0454, 0455, 0456, 0457, 0464, 0465, 0466, 0467, 0469, 0470, 0471, 1069, 1070, 1071, 1072, 1073, 1074, 1075, 1076	SP0001, SP0007
欧洲及其它	RX300	MCU	全部年款	后门	√	√	√		0316, 0429, 0521, 0522, 0523, 0524, 0526, 0528, 0967, 0992	
欧洲及其它	RX300	MCU	全部年款	驾驶员座椅控制单元			√		0422, 0423, 0424, 0515, 0516, 0517	
欧洲及其它	RX300	MCU	全部年款	主开关			√		0939, 0940, 0941, 0942	
欧洲及其它	RX300	MCU	全部年款	电动调节转向柱	√	√	√	√	0472, 0473, 1005	

欧洲及其它	RX300	MCU	全部年款	左侧后视镜			√		0279, 0280, 0281, 0282, 0283	
欧洲及其它	RX300	MCU	全部年款	右侧后视镜			√		0279, 0280, 0281, 0282, 0283, 0971, 0972, 0973, 0974, 0975, 0976, 0977, 0978, 0979, 0980	
欧洲及其它	RX300	MCU	全部年款	雨量传感器			√			
欧洲及其它	RX300	MCU	全部年款	雨刮器			√		0031, 0032, 0332	
欧洲及其它	RX300	MCU	全部年款	弯道辅助照明 (AFS)	√	√	√		0008, 0475, 0476, 0477, 0968	SP0064
欧洲及其它	RX330	MCU	全部年款	发动机和自动变速箱系统	√	√	√	√	0169, 0255, 1126, 1127, 1128, 1129, 1130, 1131, 1132, 1133, 1134, 1135, 1136, 1137, 1138, 1139, 1140, 1141, 1142, 1143, 1144, 1145, 1146, 1147, 1148, 1149, 1150, 1151, 1152, 1153, 1154, 1155, 1156, 1157, 1158, 1159, 1160, 1161, 1162, 1163, 1164, 1165, 1166, 1167, 1168, 1169, 1170, 1171, 1172, 1173, 1174, 1175, 1176, 1177, 1178, 1179, 1180	SP0003, SP0004
欧洲及其它	RX330	MCU	全部年款	巡航控制	√	√	√	√		

欧洲及其它	RX330	MCU	全部年款	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统	√	√	√	√	0821, 0822, 0825, 0826, 0827, 0828, 0829, 0831, 0840, 0848, 0849, 0854, 0855, 0856, 0857, 0876, 0889, 0890, 0899, 0900, 0901, 0902, 0903, 0904, 0905, 0906, 0907, 0909, 0910, 0911, 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087, 1088, 1089, 1090, 1091, 1092, 1093, 1094, 1095, 1096, 1097, 1098, 1099, 1100, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1110, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119, 1120, 1121, 1122, 1123, 1124, 1125	SP0001, SP0003, SP0021, SP0023
欧洲及其它	RX330	MCU	全部年款	空调	√	√	√		0556, 0557, 0558, 0561, 0562, 0569, 0573, 0585, 0586, 0588, 0594, 0598, 0599, 0610, 0611, 0614, 0615, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028	
欧洲及其它	RX330	MCU	全部年款	停机状态由认证ECU或智能钥匙ECU确定	√	√	√		0501, 0983, 0984, 0985, 0986, 0987, 0988, 0989	SP0065, SP0066
欧洲及其它	RX330	MCU	全部年款	安全气囊	√	√				

欧洲及其它	RX330	MCU	全部年款	车身	√	√	√	0031, 0032, 0319, 0331, 0333, 0335, 0337, 0339, 0429, 0498, 0499, 0500, 0501, 0783, 0784, 0785, 0801, 0802, 0805, 0806, 0807, 0809, 0815, 0816, 0912, 0913, 0914, 0915, 0916, 0917, 0918, 0919, 0920, 0921, 0922, 0923, 0924, 0925, 0926, 0927, 0928, 0929, 0930, 0931, 0932, 0933, 0934, 0935, 0969	SP0005, SP0019, SP0020
欧洲及其它	RX330	MCU	全部年款	后门	√	√	√	0316, 0429, 0521, 0522, 0523, 0524, 0526, 0528, 0967, 0992	
欧洲及其它	RX330	MCU	全部年款	驾驶员座椅控制单元			√	0422, 0423, 0424, 0515, 0516, 0517	
欧洲及其它	RX330	MCU	全部年款	主开关			√	0939, 0940, 0941, 0942	
欧洲及其它	RX330	MCU	全部年款	滑动天窗			√	0529	
欧洲及其它	RX330	MCU	全部年款	电动调节转向柱	√	√	√	0472, 0473, 1005	

欧洲及其它	RX330	MCU	全部年款	组合仪表			√		0274, 0616, 0617, 0618, 0619, 0629, 0662, 0665, 0669, 0670, 0671, 0672, 0673, 0675, 0676, 0677, 0678, 0679, 0680, 0681, 0692, 0719, 0745, 0746, 0749, 0756, 0760, 0761, 0762, 0763, 0764, 0765, 0766, 0767, 0768, 0769, 0770, 0771, 0772, 0773, 0774, 0775, 0776, 0777, 0778, 0779, 0780, 0781, 0782, 1000, 1029, 1030, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1040, 1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1049, 1050, 1051, 1052, 1053, 1054, 1055, 1056, 1057, 1058, 1059, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068	
欧洲及其它	RX330	MCU	全部年款	左侧后视镜			√		0279, 0280, 0281, 0282, 0283	
欧洲及其它	RX330	MCU	全部年款	右侧后视镜			√		0279, 0280, 0281, 0282, 0283, 0971, 0972, 0973, 0974, 0975, 0976, 0977, 0978, 0979, 0980	
欧洲及其它	RX330	MCU	全部年款	雨量传感器			√			
欧洲及其它	RX330	MCU	全部年款	雨刮器			√		0031, 0032, 0332	
欧洲及其它	RX330	MCU	全部年款	弯道辅助照明 (AFS)	√	√	√		0008, 0475, 0476, 0477, 0968	SP0064
欧洲及其它	RX330	MCU	全部年款	空气悬架	√	√	√		0439, 0440, 0446, 0447, 0450, 0451, 0454, 0455, 0456, 0457, 0464, 0465, 0466, 0467, 0469, 0470, 0471, 1069, 1070, 1071, 1072, 1073, 1074, 1075, 1076	SP0001, SP0007

欧洲及其它	RX330	MCU	全部年款	座椅乘员检测	√	√	√			SP0034, SP0035, SP0036
欧洲及其它	RX350	GGL	全部年款	发动机	√	√	√	√	0071, 0079, 0080, 0081, 0082, 0083, 0084, 0085, 0086, 0087, 0088, 0089, 0090, 0091, 0092, 0093, 0094, 0095, 0096, 0097, 0098, 0099, 0100, 0101, 0102, 0103, 0104, 0105, 0106, 0107, 0108, 0109, 0110, 0111, 0112, 0113, 0114, 0115, 0116, 0117, 0118, 0119, 0120, 0121, 0122, 0123, 0124, 0125, 0126, 0127, 0128, 0129, 0130, 0131, 0132, 0133, 0134, 0135, 0136, 0137, 0138, 0139, 0140, 0141, 0142, 0143, 0144, 0145, 0146, 0147, 0148, 0149, 0150, 0151, 0152, 0153, 0154, 0155, 0156, 0157, 0158, 0159, 0160, 0161, 0162, 0163, 0164, 0165, 0166, 0167, 0168, 0169, 0170, 0171, 0172, 0173, 0174, 0175, 0176, 0177, 0178, 0179,	SP0004, SP0026, SP0027, SP0028, SP0029, SP0030, SP0031, SP0032, SP0033, SP0043, SP0044, SP0068, SP0069, SP0070, SP0071, SP0072, SP0124

欧洲及其它	RX350	GGL	全部年款	自动变速箱系统	√	√	√	√	0071, 0079, 0080, 0081, 0082, 0083, 0084, 0085, 0086, 0087, 0088, 0089, 0096, 0097, 0100, 0101, 0102, 0103, 0104, 0105, 0106, 0107, 0108, 0109, 0110, 0111, 0112, 0113, 0115, 0116, 0117, 0118, 0119, 0120, 0121, 0122, 0123, 0124, 0125, 0126, 0127, 0128, 0129, 0130, 0131, 0132, 0133, 0134, 0135, 0136, 0137, 0138, 0139, 0140, 0141, 0149, 0159, 0161, 0162, 0163, 0164, 0165, 0166, 0167, 0168, 0169, 0170, 0171, 0172, 0173, 0174, 0175, 0176, 0177, 0178, 0179, 0180, 0181, 0182, 0183, 0184, 0185, 0186, 0187, 0188, 0189, 0190, 0191, 0192, 0193, 0194, 0195, 0196, 0197, 0198, 0199, 0200, 0201, 0202, 0203, 0204, 0205,	SP0003, SP0004, SP0031, SP0032, SP0068, SP0124
欧洲及其它	RX350	GGL	全部年款	巡航控制	√	√	√	√		
欧洲及其它	RX350	GGL	全部年款	空气悬架	√	√	√	√	0438, 0439, 0440, 0441, 0442, 0443, 0444, 0445, 0446, 0447, 0448, 0449, 0450, 0451, 0452, 0453, 0454, 0455, 0456, 0457, 0458, 0459, 0460, 0461, 0462, 0463, 0464, 0465, 0466, 0467, 0468, 0469, 0470, 0471	SP0001, SP0007

欧洲及其它	RX350	GGL	全部年款	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统	√	√	√	√	0026, 0376, 0377, 0379, 0380, 0382, 0383, 0471, 0821, 0822, 0825, 0826, 0827, 0828, 0829, 0830, 0831, 0832, 0833, 0834, 0835, 0836, 0837, 0838, 0839, 0840, 0841, 0842, 0843, 0844, 0845, 0846, 0847, 0848, 0849, 0850, 0851, 0852, 0853, 0854, 0855, 0856, 0857, 0858, 0859, 0860, 0861, 0862, 0863, 0864, 0865, 0866, 0867, 0868, 0869, 0870, 0871, 0872, 0873, 0874, 0875, 0876, 0877, 0878, 0879, 0880, 0881, 0882, 0883, 0884, 0885, 0886, 0887, 0888, 0889, 0890, 0891, 0892, 0893, 0894, 0895, 0896, 0897, 0898, 0899, 0900, 0901, 0902, 0903, 0904, 0905, 0906, 0907, 0908, 0909, 0910, 0911	SP0001, SP0003, SP0021, SP0022, SP0023, SP0024, SP0096
欧洲及其它	RX350	GGL	全部年款	4WD	√	√	√	√	0819, 0820, 0821, 0822	SP0003, SP0053, SP0115
欧洲及其它	RX350	GGL	全部年款	电子动力方向机	√	√	√	√		SP0001, SP0009, SP0010
欧洲及其它	RX350	GGL	全部年款	智能驻车辅助/驻车辅助监视器	√	√	√	√		

欧洲及其它	RX350	GGL	全部年款	空调	√	√	√	√	0556, 0557, 0558, 0559, 0560, 0561, 0562, 0563, 0564, 0565, 0566, 0567, 0568, 0569, 0570, 0571, 0572, 0573, 0574, 0575, 0576, 0577, 0578, 0579, 0580, 0581, 0582, 0583, 0584, 0585, 0586, 0587, 0588, 0589, 0590, 0591, 0592, 0593, 0594, 0595, 0596, 0597, 0598, 0599, 0600, 0601, 0602, 0603, 0604, 0605, 0606, 0607, 0608, 0609, 0610, 0611, 0612, 0613, 0614, 0615	SP0016, SP0017, SP0052, SP0090, SP0091, SP0092, SP0093, SP0094
欧洲及其它	RX350	GGL	全部年款	安全气囊	√	√	√	√		SP0001
欧洲及其它	RX350	GGL	全部年款	主车身	√	√	√	√	0005, 0282, 0300, 0301, 0317, 0319, 0333, 0335, 0337, 0339, 0426, 0427, 0429, 0433, 0434, 0435, 0436, 0490, 0496, 0497, 0498, 0499, 0500, 0501, 0502, 0783, 0784, 0785, 0786, 0787, 0788, 0789, 0790, 0791, 0792, 0793, 0794, 0795, 0796, 0797, 0798, 0799, 0800, 0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810, 0811, 0812, 0813, 0814, 0815, 0816, 0817, 0818	SP0005, SP0018, SP0019, SP0020
欧洲及其它	RX350	GGL	全部年款	PM1网关	√	√	√	√		SP0005
欧洲及其它	RX350	GGL	全部年款	PM2网关	√	√	√	√		SP0005
欧洲及其它	RX350	GGL	全部年款	后门	√	√	√	√	0520, 0521, 0522, 0523, 0524, 0525, 0526	
欧洲及其它	RX350	GGL	全部年款	驾驶员门车窗控制	√	√	√		0528	

欧洲及其它	RX350	GGL	全部年款	前乘员门车窗控制	√	√	√		0528	
欧洲及其它	RX350	GGL	全部年款	左后门车窗控制	√	√	√		0528	
欧洲及其它	RX350	GGL	全部年款	右后门车窗控制	√	√	√		0528	
欧洲及其它	RX350	GGL	全部年款	驾驶员座椅控制单元	√	√	√	√	0026, 0421, 0422, 0423, 0424, 0513, 0514, 0515, 0516, 0517, 0518, 0519	
欧洲及其它	RX350	GGL	全部年款	前乘员座椅控制单元	√	√	√	√	0026, 0421, 0422, 0423, 0424, 0425, 0513, 0514, 0515, 0516, 0517, 0519	
欧洲及其它	RX350	GGL	全部年款	主开关	√	√	√			
欧洲及其它	RX350	GGL	全部年款	滑动天窗	√	√	√		0529	
欧洲及其它	RX350	GGL	全部年款	电动调节转向柱	√	√	√	√	0472, 0473	

欧洲及其它	RX350	GGL	全部年款	组合仪表	√	√	√	√	0398, 0616, 0617, 0618, 0619, 0620, 0621, 0622, 0623, 0624, 0625, 0626, 0627, 0628, 0629, 0630, 0631, 0632, 0633, 0634, 0635, 0636, 0637, 0638, 0639, 0640, 0641, 0642, 0643, 0644, 0645, 0646, 0647, 0648, 0649, 0650, 0651, 0652, 0653, 0654, 0655, 0656, 0657, 0658, 0659, 0660, 0661, 0662, 0663, 0664, 0665, 0666, 0667, 0668, 0669, 0670, 0671, 0672, 0673, 0674, 0675, 0676, 0677, 0678, 0679, 0680, 0681, 0682, 0683, 0684, 0685, 0686, 0687, 0688, 0689, 0690, 0691, 0692, 0693, 0694, 0695, 0696, 0697, 0698, 0699, 0700, 0701, 0702, 0703, 0704, 0705, 0706, 0707, 0708, 0709, 0710, 0711, 0712, 0713, 0714, 0715, 0716,	SP0095
欧洲及其它	RX350	GGL	全部年款	左侧后视镜	√	√	√	√	0275, 0276, 0277, 0278, 0279, 0280, 0281, 0282, 0283, 0284	
欧洲及其它	RX350	GGL	全部年款	右侧后视镜	√	√	√	√	0275, 0276, 0277, 0278, 0279, 0280, 0281, 0282, 0283, 0284	
欧洲及其它	RX350	GGL	全部年款	间隙声纳雷达	√	√	√	√	0023, 0024, 0025, 0026	SP0006, SP0087, SP0088
欧洲及其它	RX350	GGL	全部年款	弯道辅助照明 (AFS)	√	√	√	√	0007, 0008, 0009, 0474, 0475, 0476, 0477, 0478, 0479, 0480, 0481, 0482, 0483, 0484, 0485, 0486, 0487, 0488, 0489, 0490, 0491, 0492, 0493	SP0089

欧洲及其它	RX350	GGL	全部年款	智能进入和启动	√	√	√	√	0329, 0333, 0496, 0498, 0501, 0502, 0530, 0531, 0532, 0533, 0534, 0535, 0536, 0537, 0538, 0539, 0540, 0541, 0542, 0543, 0544, 0545, 0546, 0547, 0548, 0549, 0550, 0551, 0552, 0553	SP0005, SP0011, SP0012, SP0013, SP0014, SP0015
欧洲及其它	RX350	GGL	全部年款	电源控制	√	√	√	√	0299, 0300, 0301, 0302, 0303, 0304, 0305	SP0046
欧洲及其它	RX350	GGL	全部年款	充电控制	√	√	√	√	0258	
欧洲及其它	RX350	GGL	全部年款	起动机启动控制	√	√	√	√	0256, 0257	
欧洲及其它	RX350	GGL	全部年款	导航系统	√	√	√	√		SP0050, SP0051, SP0080, SP0081, SP0082, SP0083
欧洲及其它	RX350	GGL	全部年款	车载通信服务系统	√	√	√	√		SP0060, SP0061
欧洲及其它	RX350	GGL	全部年款	雷达巡航	√	√	√	√		SP0041, SP0042
欧洲及其它	RX350	GGL	全部年款	预碰撞安全系统	√	√	√	√	0347, 0348, 0349, 0350	
欧洲及其它	RX350	GGL	全部年款	预碰撞安全系统2	√	√	√	√	0016, 0017, 0018, 0020, 0021, 0022, 0298	SP0005, SP0038, SP0039, SP0045, SP0141
欧洲及其它	RX350	GGL	全部年款	胎压监测	√	√	√			SP0001, SP0002
欧洲及其它	RX350	GGL	全部年款	座椅乘员检测	√	√	√			SP0034, SP0035, SP0036
欧洲及其它	RX350	GGL	全部年款	远程发动机启动	√	√	√	√		SP0047, SP0048, SP0049
欧洲及其它	RX350	GGL	全部年款	盲区监视系统(右侧单元)	√	√	√	√		SP0097, SP0098, SP0099, SP0100

欧洲及其它	RX350	GGL	全部年款	盲区监视系统(左侧单元)	√	√	√	√		SP0101, SP0102, SP0103, SP0104
欧洲及其它	RX350	GGL2#	全部年款	发动机	√	√	√	√	0071, 0080, 0081, 0110, 0111, 0114, 0137, 0149, 0155, 0158, 0168, 0180, 0182, 0185, 0187, 0188, 0190, 0191, 0192, 0193, 0194, 0195, 0204, 0206, 0211, 0236, 0237, 0249, 0250, 0254, 0258, 0262, 1194, 1195, 1196, 1197, 1198, 1199, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1215, 1216, 1217, 1218, 1219, 1220, 1221, 1222, 1223, 1224, 1225, 1226, 1227, 1228, 1229, 1230, 1231, 1232	SP0004, SP0026, SP0029, SP0032, SP0043, SP0069, SP0071, SP0118, SP0119, SP0120, SP0121, SP0122, SP0123, SP0124, SP0125
欧洲及其它	RX350	GGL2#	全部年款	变速箱	√	√	√	√	0071, 0080, 0081, 0110, 0111, 0114, 0137, 0149, 0168, 0180, 0182, 0185, 0187, 0188, 0190, 0191, 0192, 0193, 0194, 0195, 0204, 0206, 0211, 0236, 0237, 0249, 0250, 0254, 0258, 0262, 1194, 1195, 1196, 1197, 1198, 1199, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1215, 1216, 1217, 1218, 1219, 1220, 1221, 1222, 1223, 1224, 1225, 1226, 1227, 1228, 1229, 1230, 1231, 1232	SP0004, SP0029, SP0032, SP0124
欧洲及其它	RX350	GGL2#	全部年款	巡航控制	√	√	√	√		

欧洲及其它	RX350	GGL2#	全部年款	空气悬架	√	√	√	√	0438, 0439, 0440, 0441, 0442, 0443, 0444, 0445, 0446, 0447, 0448, 0449, 0450, 0451, 0452, 0453, 0454, 0455, 0456, 0457, 0458, 0459, 0460, 0461, 0462, 0463, 0464, 0465, 0466, 0467, 0468, 0469, 0470, 0471	SP0001, SP0007
欧洲及其它	RX350	GGL2#	全部年款	制动防抱死/稳定防滑控制/电子驻车	√	√	√	√	0026, 0376, 0377, 0379, 0380, 0382, 0383, 0471, 0821, 0822, 0825, 0826, 0827, 0828, 0829, 0830, 0831, 0832, 0833, 0834, 0835, 0836, 0837, 0838, 0839, 0840, 0841, 0842, 0843, 0844, 0845, 0846, 0847, 0848, 0849, 0850, 0851, 0852, 0853, 0854, 0855, 0856, 0857, 0858, 0859, 0860, 0861, 0862, 0863, 0864, 0865, 0866, 0867, 0868, 0869, 0870, 0871, 0872, 0873, 0874, 0875, 0876, 0877, 0878, 0879, 0880, 0881, 0882, 0883, 0884, 0885, 0886, 0887, 0888, 0889, 0890, 0891, 0892, 0893, 0894, 0895, 0896, 0897, 0898, 0899, 0900, 0901, 0902, 0903, 0904, 0905, 0906, 0907, 0908, 0909, 0910, 0911	SP0001, SP0003, SP0004, SP0021, SP0022, SP0023, SP0024, SP0096, SP0116, SP0117
欧洲及其它	RX350	GGL2#	全部年款	4WD	√	√	√	√	0819, 0820, 0821, 0822	SP0003, SP0053, SP0115, SP0117
欧洲及其它	RX350	GGL2#	全部年款	胎压监测	√	√	√			SP0001, SP0002, SP0084, SP0085, SP0086
欧洲及其它	RX350	GGL2#	全部年款	电子动力方向机	√	√	√	√		SP0001, SP0009, SP0010
欧洲及其它	RX350	GGL2#	全部年款	前识别摄像头	√	√	√	√	0052	SP0079, SP0105, SP0106, SP0107, SP0165

欧洲及其它	RX350	GGL2#	全部年款	车道保持辅助(LKA)/车道偏离警报(LDA)	√	√	√	√	0823, 0824	
欧洲及其它	RX350	GGL2#	全部年款	车道保持辅助/车道偏离警报(副)			√			
欧洲及其它	RX350	GGL2#	全部年款	全景监视	√	√	√	√		
欧洲及其它	RX350	GGL2#	全部年款	驻车辅助监视	√	√	√	√		
欧洲及其它	RX350	GGL2#	全部年款	空调	√	√	√	√	0556, 0557, 0558, 0559, 0560, 0561, 0562, 0563, 0564, 0565, 0566, 0567, 0568, 0569, 0570, 0571, 0572, 0573, 0574, 0575, 0576, 0577, 0578, 0579, 0580, 0581, 0582, 0583, 0584, 0585, 0586, 0587, 0588, 0589, 0590, 0591, 0592, 0593, 0594, 0595, 0596, 0597, 0598, 0599, 0600, 0601, 0602, 0603, 0604, 0605, 0606, 0607, 0608, 0609, 0610, 0611, 0612, 0613, 0614, 0615	SP0016, SP0017, SP0052, SP0090, SP0091, SP0092, SP0093, SP0094
欧洲及其它	RX350	GGL2#	全部年款	安全气囊	√	√	√	√		SP0001
欧洲及其它	RX350	GGL2#	全部年款	预碰撞安全系统2	√	√	√	√	0016, 0017, 0018, 0020, 0021, 0022, 0298	SP0005, SP0038, SP0039, SP0045, SP0075, SP0076, SP0077, SP0078, SP0079

欧洲及其它	RX350	GGL2#	全部年款	主车身	√	√	√	√	0005, 0282, 0300, 0301, 0317, 0319, 0333, 0335, 0337, 0339, 0426, 0427, 0429, 0433, 0434, 0435, 0436, 0490, 0496, 0497, 0498, 0499, 0500, 0501, 0502, 0783, 0784, 0785, 0786, 0787, 0788, 0789, 0790, 0791, 0792, 0793, 0794, 0795, 0796, 0797, 0798, 0799, 0800, 0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810, 0811, 0812, 0813, 0814, 0815, 0816, 0817, 0818	SP0005, SP0018, SP0019, SP0020
欧洲及其它	RX350	GGL2#	全部年款	中央网关	√	√	√	√		SP0005
欧洲及其它	RX350	GGL2#	全部年款	后门	√	√	√	√	0520, 0521, 0522, 0523, 0524, 0525, 0526	
欧洲及其它	RX350	GGL2#	全部年款	驾驶员门车窗控制	√	√	√		0528	SP0003
欧洲及其它	RX350	GGL2#	全部年款	前乘员门车窗控制	√	√	√		0528	SP0003
欧洲及其它	RX350	GGL2#	全部年款	左后门车窗控制	√	√	√		0528	SP0003
欧洲及其它	RX350	GGL2#	全部年款	右后门车窗控制	√	√	√		0528	SP0003
欧洲及其它	RX350	GGL2#	全部年款	驾驶员座椅控制单元	√	√	√	√	0026, 0421, 0422, 0423, 0424, 0513, 0514, 0515, 0516, 0517, 0518, 0519	
欧洲及其它	RX350	GGL2#	全部年款	前乘员座椅控制单元	√	√	√	√	0026, 0421, 0422, 0423, 0424, 0425, 0513, 0514, 0515, 0516, 0517, 0519	
欧洲及其它	RX350	GGL2#	全部年款	主开关	√	√	√			

欧洲及其它	RX350	GGL2#	全部年款	滑动天窗	√	√	√		0529	
欧洲及其它	RX350	GGL2#	全部年款	滑动遮阳帘	√	√	√		1181	
欧洲及其它	RX350	GGL2#	全部年款	电动调节转向柱	√	√	√	√	0472, 0473	
欧洲及其它	RX350	GGL2#	全部年款	组合仪表	√	√	√	√	0398, 0616, 0617, 0618, 0619, 0620, 0621, 0622, 0623, 0624, 0625, 0626, 0627, 0628, 0629, 0630, 0631, 0632, 0633, 0634, 0635, 0636, 0637, 0638, 0639, 0640, 0641, 0642, 0643, 0644, 0645, 0646, 0647, 0648, 0649, 0650, 0651, 0652, 0653, 0654, 0655, 0656, 0657, 0658, 0659, 0660, 0661, 0662, 0663, 0664, 0665, 0666, 0667, 0668, 0669, 0670, 0671, 0672, 0673, 0674, 0675, 0676, 0677, 0678, 0679, 0680, 0681, 0682, 0683, 0684, 0685, 0686, 0687, 0688, 0689, 0690, 0691, 0692, 0693, 0694, 0695, 0696, 0697, 0698, 0699, 0700, 0701, 0702, 0703, 0704, 0705, 0706, 0707, 0708, 0709, 0710, 0711, 0712, 0713, 0714, 0715, 0716,	SP0095
欧洲及其它	RX350	GGL2#	全部年款	抬头显示器	√	√	√	√	0047, 0048, 0049, 0050, 0051	
欧洲及其它	RX350	GGL2#	全部年款	左侧后视镜	√	√	√	√	0275, 0276, 0277, 0278, 0279, 0280, 0281, 0282, 0283, 0284	
欧洲及其它	RX350	GGL2#	全部年款	右侧后视镜	√	√	√	√	0275, 0276, 0277, 0278, 0279, 0280, 0281, 0282, 0283, 0284	

欧洲及其它	RX350	GGL2#	全部年款	智能驻车辅助/智能间隙声呐/间隙声呐	√	√	√	√	0023, 0024, 0025, 0026	SP0006, SP0114
欧洲及其它	RX350	GGL2#	全部年款	雨水/湿度传感器单元	√	√	√			
欧洲及其它	RX350	GGL2#	全部年款	雨刮器	√	√	√	√	0031, 0032	
欧洲及其它	RX350	GGL2#	全部年款	弯道辅助照明 (AFS)	√	√	√	√	0007, 0008, 0009, 0474, 0475, 0476, 0477, 0478, 0479, 0480, 0481, 0482, 0483, 0484, 0485, 0486, 0487, 0488, 0489, 0490, 0491, 0492, 0493	SP0008, SP0089
欧洲及其它	RX350	GGL2#	全部年款	前大灯自动调平	√	√	√		0001, 0002, 0003, 0004, 0005, 0006, 0007, 0008, 0009, 0010, 0011, 0012, 0013, 0014, 0015	SP0008, SP0089
欧洲及其它	RX350	GGL2#	全部年款	智能进入和启动	√	√	√	√	0329, 0333, 0496, 0498, 0501, 0502, 0530, 0531, 0532, 0533, 0534, 0535, 0536, 0537, 0538, 0539, 0540, 0541, 0542, 0543, 0544, 0545, 0546, 0547, 0548, 0549, 0550, 0551, 0552, 0553	SP0005, SP0011, SP0012, SP0013, SP0014, SP0015, SP0018
欧洲及其它	RX350	GGL2#	全部年款	电源控制	√	√	√	√	0299, 0300, 0301, 0302, 0303, 0304, 0305	SP0046
欧洲及其它	RX350	GGL2#	全部年款	起动机启动控制	√	√	√	√	0256, 0257	
欧洲及其它	RX350	GGL2#	全部年款	导航系统	√	√	√	√		SP0050, SP0051, SP0080, SP0081, SP0082, SP0083, SP0140

欧洲及其它	RX350	GGL2#	全部年款	盲区监视系统(右侧单元)	√	√	√	√		SP0097, SP0098, SP0099, SP0100
欧洲及其它	RX350	GGL2#	全部年款	盲区监视系统(左侧单元)	√	√	√	√		SP0101, SP0102, SP0103, SP0104
欧洲及其它	RX350	GGL2#	全部年款	车载通信服务系统	√	√	√	√	0036	
欧洲及其它	RX350	GGL2#	全部年款	雷达巡航1	√	√	√	√		
欧洲及其它	RX350	GGL2#	全部年款	雷达巡航2	√	√	√	√	0017, 0018, 1504, 1505	SP0041, SP0042, SP0079
欧洲及其它	RX350	GGL2#	全部年款	附件控制网关	√	√	√	√		SP0005
欧洲及其它	RX350	GGL2#	全部年款	座椅乘员检测	√	√	√	√		
欧洲及其它	RX350	GGL2#	全部年款	远程发动机启动	√	√	√	√		SP0047, SP0048, SP0049
欧洲及其它	RX350	GGL2#	全部年款	防抱死制动/电子驻车	√	√	√		0471, 0830, 0839, 0887, 0911, 1498, 1499, 1500, 1501, 1502, 1503	SP0001, SP0003, SP0023, SP0024, SP0172, SP0173
欧洲及其它	RX350	GGL2#	全部年款	车道控制	√	√	√		0824, 0989	
欧洲及其它	RX350	GGL2#	全部年款	预碰撞系统	√	√	√		1524, 1525, 1526	
欧洲及其它	RX350	GGL2#	全部年款	路标侦测辅助	√	√	√			
欧洲及其它	RX350	GGL2#	全部年款	前识别摄像机(大灯控制)	√	√	√			

欧洲及其它	RX350	GGL2#	全部年款	前雷达传感器	√	√	√			SP0076, SP0077, SP0167
欧洲及其它	RX350	GSU	全部年款	发动机和自动变速箱系统	√	√	√	√	0071, 0079, 0080, 0081, 0082, 0083, 0084, 0085, 0086, 0087, 0088, 0089, 0090, 0091, 0092, 0093, 0094, 0095, 0096, 0097, 0098, 0099, 0100, 0101, 0102, 0103, 0104, 0105, 0106, 0107, 0108, 0109, 0110, 0111, 0112, 0113, 0114, 0115, 0116, 0117, 0118, 0119, 0120, 0121, 0122, 0123, 0124, 0125, 0126, 0127, 0128, 0129, 0130, 0131, 0132, 0133, 0134, 0135, 0136, 0137, 0138, 0139, 0140, 0141, 0142, 0143, 0144, 0145, 0146, 0147, 0148, 0149, 0150, 0151, 0152, 0153, 0154, 0155, 0156, 0157, 0158, 0159, 0160, 0161, 0162, 0163, 0164, 0165, 0166, 0167, 0168, 0169, 0170, 0171, 0172, 0173, 0174, 0175, 0176, 0177, 0178, 0179,	SP0003, SP0004, SP0026, SP0027, SP0028, SP0029, SP0030, SP0031, SP0032, SP0033, SP0124
欧洲及其它	RX350	GSU	全部年款	激光巡航	√	√	√	√		
欧洲及其它	RX350	GSU	全部年款	空气悬架	√	√	√		0439, 0440, 0446, 0447, 0450, 0451, 0454, 0455, 0456, 0457, 0464, 0465, 0466, 0467, 0469, 0470, 0471, 1069, 1070, 1071, 1072, 1073, 1074, 1075, 1076	SP0001, SP0007

欧洲及其它	RX350	GSU	全部年款	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统	√	√	√	√	0821, 0822, 0825, 0826, 0827, 0828, 0829, 0831, 0840, 0848, 0849, 0854, 0855, 0856, 0857, 0876, 0889, 0890, 0899, 0900, 0901, 0902, 0903, 0904, 0905, 0906, 0907, 0909, 0910, 0911, 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087, 1088, 1089, 1090, 1091, 1092, 1093, 1094, 1095, 1096, 1097, 1098, 1099, 1100, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1110, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119, 1120, 1121, 1122, 1123, 1124, 1125	SP0001, SP0003, SP0021, SP0023
欧洲及其它	RX350	GSU	全部年款	空调	√	√	√		0556, 0557, 0558, 0561, 0562, 0569, 0573, 0585, 0586, 0588, 0594, 0598, 0599, 0610, 0611, 0614, 0615, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028	
欧洲及其它	RX350	GSU	全部年款	停机系统状态由认证ECU或智能钥匙ECU确定	√	√	√		0501, 0983, 0984, 0985, 0986, 0987, 0988, 0989	SP0065, SP0066
欧洲及其它	RX350	GSU	全部年款	安全气囊	√	√				

欧洲及其它	RX350	GSU	全部年款	车身	√	√	√	0031, 0032, 0319, 0331, 0333, 0335, 0337, 0339, 0429, 0498, 0499, 0500, 0501, 0783, 0784, 0785, 0801, 0802, 0805, 0806, 0807, 0809, 0815, 0816, 0912, 0913, 0914, 0915, 0916, 0917, 0918, 0919, 0920, 0921, 0922, 0923, 0924, 0925, 0926, 0927, 0928, 0929, 0930, 0931, 0932, 0933, 0934, 0935, 0969	SP0005, SP0019, SP0020
欧洲及其它	RX350	GSU	全部年款	后门	√	√	√	0316, 0429, 0521, 0522, 0523, 0524, 0526, 0528, 0967, 0992	
欧洲及其它	RX350	GSU	全部年款	驾驶员座椅控制单元			√	0422, 0423, 0424, 0515, 0516, 0517	
欧洲及其它	RX350	GSU	全部年款	主开关			√	0939, 0940, 0941, 0942	
欧洲及其它	RX350	GSU	全部年款	滑动天窗			√	0529	
欧洲及其它	RX350	GSU	全部年款	电动调节转向柱	√	√	√	0472, 0473, 1005	

欧洲及其它	RX350	GSU	全部年款	组合仪表			√		0274, 0616, 0617, 0618, 0619, 0629, 0662, 0665, 0669, 0670, 0671, 0672, 0673, 0675, 0676, 0677, 0678, 0679, 0680, 0681, 0692, 0719, 0745, 0746, 0749, 0756, 0760, 0761, 0762, 0763, 0764, 0765, 0766, 0767, 0768, 0769, 0770, 0771, 0772, 0773, 0774, 0775, 0776, 0777, 0778, 0779, 0780, 0781, 0782, 1000, 1029, 1030, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1040, 1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1049, 1050, 1051, 1052, 1053, 1054, 1055, 1056, 1057, 1058, 1059, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068	
欧洲及其它	RX350	GSU	全部年款	左侧后视镜			√		0279, 0280, 0281, 0282, 0283	
欧洲及其它	RX350	GSU	全部年款	右侧后视镜			√		0279, 0280, 0281, 0282, 0283, 0971, 0972, 0973, 0974, 0975, 0976, 0977, 0978, 0979, 0980	
欧洲及其它	RX350	GSU	全部年款	雨量传感器			√			
欧洲及其它	RX350	GSU	全部年款	雨刮器			√		0031, 0032, 0332	
欧洲及其它	RX350	GSU	全部年款	弯道辅助照明 (AFS)	√	√	√		0008, 0475, 0476, 0477, 0968	SP0064
欧洲及其它	RX350	GSU	全部年款	座椅乘员检测	√	√	√			SP0034, SP0035, SP0036
欧洲及其它	RX350	GSU	全部年款	巡航控制	√	√	√	√		

欧洲及其它	RX350	GSU	全部年款	胎压监测	√	√	√			SP0001, SP0002
欧洲及其它	RX400h	MHU	全部年款	发动机和自动变速箱系统	√	√	√	√	0071, 0079, 0080, 0081, 0082, 0083, 0084, 0085, 0086, 0087, 0088, 0089, 0090, 0091, 0092, 0093, 0094, 0095, 0096, 0097, 0098, 0099, 0100, 0101, 0102, 0103, 0104, 0105, 0106, 0107, 0108, 0109, 0110, 0111, 0112, 0113, 0114, 0115, 0116, 0117, 0118, 0119, 0120, 0121, 0122, 0123, 0124, 0125, 0126, 0127, 0128, 0129, 0130, 0131, 0132, 0133, 0134, 0135, 0136, 0137, 0138, 0139, 0140, 0141, 0142, 0143, 0144, 0145, 0146, 0147, 0148, 0149, 0150, 0151, 0152, 0153, 0154, 0155, 0156, 0157, 0158, 0159, 0160, 0161, 0162, 0163, 0164, 0165, 0166, 0167, 0168, 0169, 0170, 0171, 0172, 0173, 0174, 0175, 0176, 0177, 0178, 0179,	SP0003, SP0004, SP0026, SP0027, SP0028, SP0029, SP0030, SP0031, SP0032, SP0033, SP0124
欧洲及其它	RX400h	MHU	全部年款	混合动力控制	√	√	√	√	0068, 0069, 0070, 0071, 0072, 0075, 0076, 0077, 0078, 0079, 0080, 0081, 0117	SP0003, SP0004, SP0005, SP0024, SP0026
欧洲及其它	RX400h	MHU	全部年款	激光巡航	√	√	√	√		

欧洲及其它	RX400h	MHU	全部年款	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统	√	√	√	√	0026, 0376, 0377, 0379, 0380, 0382, 0383, 0471, 0821, 0822, 0825, 0826, 0827, 0828, 0829, 0830, 0831, 0832, 0833, 0834, 0835, 0836, 0837, 0838, 0839, 0840, 0841, 0842, 0843, 0844, 0845, 0846, 0847, 0848, 0849, 0850, 0851, 0852, 0853, 0854, 0855, 0856, 0857, 0858, 0859, 0860, 0861, 0862, 0863, 0864, 0865, 0866, 0867, 0868, 0869, 0870, 0871, 0872, 0873, 0874, 0875, 0876, 0877, 0878, 0879, 0880, 0881, 0882, 0883, 0884, 0885, 0886, 0887, 0888, 0889, 0890, 0891, 0892, 0893, 0894, 0895, 0896, 0897, 0898, 0899, 0900, 0901, 0902, 0903, 0904, 0905, 0906, 0907, 0908, 0909, 0910, 0911	SP0001, SP0003, SP0021, SP0022, SP0023, SP0116
欧洲及其它	RX400h	MHU	全部年款	胎压监测	√	√	√			SP0001, SP0002
欧洲及其它	RX400h	MHU	全部年款	电子动力方向机	√	√	√	√		SP0001, SP0009, SP0010
欧洲及其它	RX400h	MHU	全部年款	空调	√	√	√		0556, 0557, 0558, 0561, 0562, 0569, 0573, 0585, 0586, 0588, 0594, 0598, 0599, 0610, 0611, 0614, 0615, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028	

欧洲及其它	RX400h	MHU	全部年款	停机系统状态由认证 ECU 或智能钥匙 ECU 确定	√	√	√		0501, 0983, 0984, 0985, 0986, 0987, 0988, 0989	SP0065, SP0066
欧洲及其它	RX400h	MHU	全部年款	安全气囊	√	√				
欧洲及其它	RX400h	MHU	全部年款	车身	√	√	√		0031, 0032, 0319, 0331, 0333, 0335, 0337, 0339, 0429, 0498, 0499, 0500, 0501, 0783, 0784, 0785, 0801, 0802, 0805, 0806, 0807, 0809, 0815, 0816, 0912, 0913, 0914, 0915, 0916, 0917, 0918, 0919, 0920, 0921, 0922, 0923, 0924, 0925, 0926, 0927, 0928, 0929, 0930, 0931, 0932, 0933, 0934, 0935, 0969	SP0005, SP0019, SP0020
欧洲及其它	RX400h	MHU	全部年款	网关	√	√	√			
欧洲及其它	RX400h	MHU	全部年款	后门	√	√	√		0316, 0429, 0521, 0522, 0523, 0524, 0526, 0528, 0967, 0992	
欧洲及其它	RX400h	MHU	全部年款	驾驶员座椅控制单元			√		0422, 0423, 0424, 0515, 0516, 0517	
欧洲及其它	RX400h	MHU	全部年款	主开关			√		0939, 0940, 0941, 0942	
欧洲及其它	RX400h	MHU	全部年款	滑动天窗			√		0529	
欧洲及其它	RX400h	MHU	全部年款	电动调节转向柱	√	√	√	√	0472, 0473, 1005	

欧洲及其它	RX400h	MHU	全部年款	组合仪表			√		0274, 0616, 0617, 0618, 0619, 0629, 0662, 0665, 0669, 0670, 0671, 0672, 0673, 0675, 0676, 0677, 0678, 0679, 0680, 0681, 0692, 0719, 0745, 0746, 0749, 0756, 0760, 0761, 0762, 0763, 0764, 0765, 0766, 0767, 0768, 0769, 0770, 0771, 0772, 0773, 0774, 0775, 0776, 0777, 0778, 0779, 0780, 0781, 0782, 1000, 1029, 1030, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1040, 1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1049, 1050, 1051, 1052, 1053, 1054, 1055, 1056, 1057, 1058, 1059, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068	
欧洲及其它	RX400h	MHU	全部年款	左侧后视镜			√		0279, 0280, 0281, 0282, 0283	
欧洲及其它	RX400h	MHU	全部年款	右侧后视镜			√		0279, 0280, 0281, 0282, 0283, 0971, 0972, 0973, 0974, 0975, 0976, 0977, 0978, 0979, 0980	
欧洲及其它	RX400h	MHU	全部年款	雨量传感器			√			
欧洲及其它	RX400h	MHU	全部年款	雨刮器			√		0031, 0032, 0332	
欧洲及其它	RX400h	MHU	全部年款	弯道辅助照明 (AFS)	√	√	√		0008, 0475, 0476, 0477, 0968	SP0064
欧洲及其它	RX400h	MHU	全部年款	座椅乘员检测	√	√	√			SP0034, SP0035, SP0036
欧洲及其它	RX400h	MHU	全部年款	巡航控制	√	√	√	√		

欧洲及其它	RX450h	GYL	全部年款	发动机和自动变速箱系统	√	√	√	√	0071, 0079, 0080, 0081, 0082, 0083, 0084, 0085, 0086, 0087, 0088, 0089, 0090, 0091, 0092, 0093, 0094, 0095, 0096, 0097, 0098, 0099, 0100, 0101, 0102, 0103, 0104, 0105, 0106, 0107, 0108, 0109, 0110, 0111, 0112, 0113, 0114, 0115, 0116, 0117, 0118, 0119, 0120, 0121, 0122, 0123, 0124, 0125, 0126, 0127, 0128, 0129, 0130, 0131, 0132, 0133, 0134, 0135, 0136, 0137, 0138, 0139, 0140, 0141, 0142, 0143, 0144, 0145, 0146, 0147, 0148, 0149, 0150, 0151, 0152, 0153, 0154, 0155, 0156, 0157, 0158, 0159, 0160, 0161, 0162, 0163, 0164, 0165, 0166, 0167, 0168, 0169, 0170, 0171, 0172, 0173, 0174, 0175, 0176, 0177, 0178, 0179,	SP0003, SP0004, SP0026, SP0027, SP0028, SP0029, SP0030, SP0031, SP0032, SP0033, SP0043, SP0067, SP0068, SP0069, SP0070, SP0071, SP0072, SP0124
欧洲及其它	RX450h	GYL	全部年款	混合动力控制	√	√	√	√	0068, 0069, 0070, 0071, 0072, 0073, 0074, 0075, 0076, 0077, 0078, 0079, 0080, 0081	SP0003, SP0004, SP0005, SP0024, SP0025, SP0026, SP0054, SP0055, SP0056, SP0057, SP0058, SP0059, SP0126, SP0127
欧洲及其它	RX450h	GYL	全部年款	巡航控制	√	√	√	√		
欧洲及其它	RX450h	GYL	全部年款	空气悬架	√	√	√	√	0438, 0439, 0440, 0441, 0442, 0443, 0444, 0445, 0446, 0447, 0448, 0449, 0450, 0451, 0452, 0453, 0454, 0455, 0456, 0457, 0458, 0459, 0460, 0461, 0462, 0463, 0464, 0465, 0466, 0467, 0468, 0469, 0470, 0471	SP0001, SP0007
欧洲及其它	RX450h	GYL	全部年款	前稳定杆系统	√	√	√		0527	SP0137, SP0138

欧洲及其它	RX450h	GYL	全部年款	后稳定杆系统	√	√	√		0527	SP0137, SP0138
欧洲及其它	RX450h	GYL	全部年款	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统	√	√	√	√	0026, 0376, 0377, 0379, 0380, 0382, 0383, 0471, 0821, 0822, 0825, 0826, 0827, 0828, 0829, 0830, 0831, 0832, 0833, 0834, 0835, 0836, 0837, 0838, 0839, 0840, 0841, 0842, 0843, 0844, 0845, 0846, 0847, 0848, 0849, 0850, 0851, 0852, 0853, 0854, 0855, 0856, 0857, 0858, 0859, 0860, 0861, 0862, 0863, 0864, 0865, 0866, 0867, 0868, 0869, 0870, 0871, 0872, 0873, 0874, 0875, 0876, 0877, 0878, 0879, 0880, 0881, 0882, 0883, 0884, 0885, 0886, 0887, 0888, 0889, 0890, 0891, 0892, 0893, 0894, 0895, 0896, 0897, 0898, 0899, 0900, 0901, 0902, 0903, 0904, 0905, 0906, 0907, 0908, 0909, 0910, 0911	SP0001, SP0003, SP0021, SP0022, SP0023, SP0116
欧洲及其它	RX450h	GYL	全部年款	胎压监测	√	√	√			SP0001, SP0002, SP0084, SP0085, SP0086
欧洲及其它	RX450h	GYL	全部年款	电子动力方向机	√	√	√	√		SP0001, SP0009, SP0010
欧洲及其它	RX450h	GYL	全部年款	智能驻车辅助/驻车辅助监视器	√	√	√	√		

欧洲及其它	RX450h	GYL	全部年款	空调	√	√	√	√	0556, 0557, 0558, 0559, 0560, 0561, 0562, 0563, 0564, 0565, 0566, 0567, 0568, 0569, 0570, 0571, 0572, 0573, 0574, 0575, 0576, 0577, 0578, 0579, 0580, 0581, 0582, 0583, 0584, 0585, 0586, 0587, 0588, 0589, 0590, 0591, 0592, 0593, 0594, 0595, 0596, 0597, 0598, 0599, 0600, 0601, 0602, 0603, 0604, 0605, 0606, 0607, 0608, 0609, 0610, 0611, 0612, 0613, 0614, 0615	SP0016, SP0017, SP0052, SP0090, SP0091, SP0092, SP0093, SP0094
欧洲及其它	RX450h	GYL	全部年款	安全气囊	√	√	√	√		SP0001
欧洲及其它	RX450h	GYL	全部年款	主车身	√	√	√	√	0005, 0282, 0300, 0301, 0317, 0319, 0333, 0335, 0337, 0339, 0426, 0427, 0429, 0433, 0434, 0435, 0436, 0490, 0496, 0497, 0498, 0499, 0500, 0501, 0502, 0783, 0784, 0785, 0786, 0787, 0788, 0789, 0790, 0791, 0792, 0793, 0794, 0795, 0796, 0797, 0798, 0799, 0800, 0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810, 0811, 0812, 0813, 0814, 0815, 0816, 0817, 0818	SP0005, SP0018, SP0019, SP0020
欧洲及其它	RX450h	GYL	全部年款	PM1网关	√	√	√	√		SP0005
欧洲及其它	RX450h	GYL	全部年款	PM2网关	√	√	√	√		SP0005
欧洲及其它	RX450h	GYL	全部年款	后门	√	√	√	√	0520, 0521, 0522, 0523, 0524, 0525, 0526	
欧洲及其它	RX450h	GYL	全部年款	驾驶员门车窗控制	√	√	√		0528	SP0003

欧洲及其它	RX450h	GYL	全部年款	前乘员门车窗控制	√	√	√		0528	SP0003
欧洲及其它	RX450h	GYL	全部年款	左后门车窗控制	√	√	√		0528	SP0003
欧洲及其它	RX450h	GYL	全部年款	右后门车窗控制	√	√	√		0528	SP0003
欧洲及其它	RX450h	GYL	全部年款	驾驶员座椅控制单元	√	√	√	√	0026, 0421, 0422, 0423, 0424, 0513, 0514, 0515, 0516, 0517, 0518, 0519	
欧洲及其它	RX450h	GYL	全部年款	前乘员座椅控制单元	√	√	√	√	0026, 0421, 0422, 0423, 0424, 0425, 0513, 0514, 0515, 0516, 0517, 0519	
欧洲及其它	RX450h	GYL	全部年款	主开关	√	√	√			
欧洲及其它	RX450h	GYL	全部年款	滑动天窗	√	√	√		0529	
欧洲及其它	RX450h	GYL	全部年款	电动调节转向柱	√	√	√	√	0472, 0473	

欧洲及其它	RX450h	GYL	全部年款	组合仪表	√	√	√	√	0398, 0616, 0617, 0618, 0619, 0620, 0621, 0622, 0623, 0624, 0625, 0626, 0627, 0628, 0629, 0630, 0631, 0632, 0633, 0634, 0635, 0636, 0637, 0638, 0639, 0640, 0641, 0642, 0643, 0644, 0645, 0646, 0647, 0648, 0649, 0650, 0651, 0652, 0653, 0654, 0655, 0656, 0657, 0658, 0659, 0660, 0661, 0662, 0663, 0664, 0665, 0666, 0667, 0668, 0669, 0670, 0671, 0672, 0673, 0674, 0675, 0676, 0677, 0678, 0679, 0680, 0681, 0682, 0683, 0684, 0685, 0686, 0687, 0688, 0689, 0690, 0691, 0692, 0693, 0694, 0695, 0696, 0697, 0698, 0699, 0700, 0701, 0702, 0703, 0704, 0705, 0706, 0707, 0708, 0709, 0710, 0711, 0712, 0713, 0714, 0715, 0716,	SP0095
欧洲及其它	RX450h	GYL	全部年款	左侧后视镜	√	√	√	√	0275, 0276, 0277, 0278, 0279, 0280, 0281, 0282, 0283, 0284	
欧洲及其它	RX450h	GYL	全部年款	右侧后视镜	√	√	√	√	0275, 0276, 0277, 0278, 0279, 0280, 0281, 0282, 0283, 0284	
欧洲及其它	RX450h	GYL	全部年款	间隙声纳雷达	√	√	√	√	0023, 0024, 0025, 0026	SP0006, SP0087, SP0088
欧洲及其它	RX450h	GYL	全部年款	弯道辅助照明 (AFS)	√	√	√	√	0007, 0008, 0009, 0474, 0475, 0476, 0477, 0478, 0479, 0480, 0481, 0482, 0483, 0484, 0485, 0486, 0487, 0488, 0489, 0490, 0491, 0492, 0493	SP0008, SP0089

欧洲及其它	RX450h	GYL	全部年款	智能进入和启动	√	√	√	√	0329, 0333, 0496, 0498, 0501, 0502, 0530, 0531, 0532, 0533, 0534, 0535, 0536, 0537, 0538, 0539, 0540, 0541, 0542, 0543, 0544, 0545, 0546, 0547, 0548, 0549, 0550, 0551, 0552, 0553	SP0005, SP0011, SP0012, SP0013, SP0014, SP0015, SP0018
欧洲及其它	RX450h	GYL	全部年款	电源控制	√	√	√	√	0299, 0300, 0301, 0302, 0303, 0304, 0305	SP0046
欧洲及其它	RX450h	GYL	全部年款	座椅乘员检测	√	√	√	√		SP0034, SP0035, SP0036
欧洲及其它	RX450h	GYL	全部年款	远程发动机启动	√	√	√	√		SP0047, SP0048, SP0049
欧洲及其它	RX450h	GYL	全部年款	导航系统	√	√	√	√		SP0050, SP0051, SP0080, SP0081, SP0082, SP0083, SP0140
欧洲及其它	RX450h	GYL	全部年款	车载通信服务系统	√	√	√	√	1521, 1522	SP0060, SP0061, SP0130, SP0131, SP0132, SP0133, SP0157, SP0158, SP0174
欧洲及其它	RX450h	GYL	全部年款	雷达巡航2	√	√	√	√	0017, 0018, 1504, 1505	SP0041, SP0042, SP0079
欧洲及其它	RX450h	GYL	全部年款	预碰撞安全系统	√	√	√	√	0347, 0348, 0349, 0350	
欧洲及其它	RX450h	GYL	全部年款	预碰撞安全系统2	√	√	√	√	0016, 0017, 0018, 0020, 0021, 0022, 0298	SP0005, SP0038, SP0039, SP0045, SP0075, SP0076, SP0077, SP0078, SP0079, SP0141
欧洲及其它	RX450h	GYL	全部年款	盲区监视系统(右侧单元)	√	√	√	√		SP0097, SP0098, SP0099, SP0100
欧洲及其它	RX450h	GYL	全部年款	盲区监视系统(左侧单元)	√	√	√	√		SP0101, SP0102, SP0103, SP0104

欧洲及其它	RX450h	GYL	全部年款	电动驻车制动	√	√	√	√	0376, 0377, 0378, 0379, 0380, 0381, 0382, 0383, 0384, 0385, 0386, 0387, 0388, 0389, 0390, 0391, 0392, 0393, 0394, 0395, 0396, 0397	SP0003, SP0004
欧洲及其它	RX450h	GYL	全部年款	前识别摄像机	√	√	√	√	0052	SP0079, SP0105, SP0106, SP0107
欧洲及其它	RX450h	GYL	全部年款	车道保持辅助(LKA)/车道偏离警报(LDA)	√	√	√	√	0823, 0824	
欧洲及其它	RX450h	GYL	全部年款	车道保持辅助/车道偏离警报(副)			√			
欧洲及其它	RX450h	GYL	全部年款	全景监视	√	√	√	√		
欧洲及其它	RX450h	GYL	全部年款	驻车辅助监视	√	√	√	√		
欧洲及其它	RX450h	GYL	全部年款	附件控制网关	√	√	√	√		SP0005
欧洲及其它	RX450h	GYL	全部年款	中央网关	√	√	√	√		SP0005
欧洲及其它	RX450h	GYL	全部年款	滑动遮阳帘	√	√	√		1181	
欧洲及其它	RX450h	GYL	全部年款	抬头显示器	√	√	√	√	0047, 0048, 0049, 0050, 0051	

欧洲及其它	RX450h	GYL	全部年款	智能驻车辅助/智能间隙声呐/间隙声呐	√	√	√	√	0023, 0024, 0025, 0026	SP0006, SP0114
欧洲及其它	RX450h	GYL	全部年款	雨水/湿度传感器单元	√	√	√			
欧洲及其它	RX450h	GYL	全部年款	雨刮器	√	√	√	√	0031, 0032	
欧洲及其它	RX450h	GYL	全部年款	前大灯自动调平	√	√	√		0001, 0002, 0003, 0004, 0005, 0006, 0007, 0008, 0009, 0010, 0011, 0012, 0013, 0014, 0015	SP0008, SP0089
欧洲及其它	RX450h	GYL	全部年款	车辆接近警示系统	√	√	√		0044, 0045, 0046	
欧洲及其它	RX450h	GYL	全部年款	雷达巡航1	√	√	√	√		
欧洲及其它	RX450h	GYL	全部年款	路标侦测辅助	√	√	√	√	1183	
欧洲及其它	RX450h	GYL	全部年款	车道控制	√	√	√		0824, 0989	
欧洲及其它	RX450h	GYL	全部年款	预碰撞系统	√	√	√		1524, 1525, 1526	
欧洲及其它	RX450h	GYL	全部年款	前识别摄像机(大灯控制)	√	√	√			
欧洲及其它	RX450h	GYL	全部年款	前雷达传感器	√	√	√			SP0076, SP0077, SP0167
欧洲及其它	RX450h	GYL	全部年款	车辆接近警示系统	√	√	√	√	0044, 0045, 0046	

欧洲及其它	SC300	JZZ	全部年款	发动机和自动变速箱系统	√	√	√	√	0169, 0255, 1126, 1127, 1128, 1129, 1130, 1131, 1132, 1133, 1134, 1135, 1136, 1137, 1138, 1139, 1140, 1141, 1142, 1143, 1144, 1145, 1146, 1147, 1148, 1149, 1150, 1151, 1152, 1153, 1154, 1155, 1156, 1157, 1158, 1159, 1160, 1161, 1162, 1163, 1164, 1165, 1166, 1167, 1168, 1169, 1170, 1171, 1172, 1173, 1174, 1175, 1176, 1177, 1178, 1179, 1180	SP0003, SP0004
欧洲及其它	SC300	JZZ	全部年款	巡航控制	√	√	√	√		
欧洲及其它	SC300	JZZ	全部年款	停机系统状态由认证 ECU 或智能钥匙 ECU 确定	√	√	√			SP0011, SP0013, SP0185

欧洲 及其它	SC430	UZZ	全部 年款	发动 机	√	√	√	√	0071, 0079, 0080, 0081, 0082, 0083, 0084, 0085, 0086, 0087, 0088, 0089, 0090, 0091, 0092, 0093, 0094, 0095, 0096, 0097, 0098, 0099, 0100, 0101, 0102, 0103, 0104, 0105, 0106, 0107, 0108, 0109, 0110, 0111, 0112, 0113, 0114, 0115, 0116, 0117, 0118, 0119, 0120, 0121, 0122, 0123, 0124, 0125, 0126, 0127, 0128, 0129, 0130, 0131, 0132, 0133, 0134, 0135, 0136, 0137, 0138, 0139, 0140, 0141, 0142, 0143, 0144, 0145, 0146, 0147, 0148, 0149, 0150, 0151, 0152, 0153, 0154, 0155, 0156, 0157, 0158, 0159, 0160, 0161, 0162, 0163, 0164, 0165, 0166, 0167, 0168, 0169, 0170, 0171, 0172, 0173, 0174, 0175, 0176, 0177, 0178, 0179,	SP0004, SP0026, SP0027, SP0028, SP0029, SP0030, SP0031, SP0032, SP0033, SP0124
-----------	-------	-----	----------	---------	---	---	---	---	---	--

欧洲及其它	SC430	UZZ	全部年款	自动变速箱系统	√	√	√	√	0071, 0079, 0080, 0081, 0082, 0083, 0084, 0085, 0086, 0087, 0088, 0089, 0096, 0097, 0100, 0101, 0102, 0103, 0104, 0105, 0106, 0107, 0108, 0109, 0110, 0111, 0112, 0113, 0115, 0116, 0117, 0118, 0119, 0120, 0121, 0122, 0123, 0124, 0125, 0126, 0127, 0128, 0129, 0130, 0131, 0132, 0133, 0134, 0135, 0136, 0137, 0138, 0139, 0140, 0141, 0149, 0159, 0161, 0162, 0163, 0164, 0165, 0166, 0167, 0168, 0169, 0170, 0171, 0172, 0173, 0174, 0175, 0176, 0177, 0178, 0179, 0180, 0181, 0182, 0183, 0184, 0185, 0186, 0187, 0188, 0189, 0190, 0191, 0192, 0193, 0194, 0195, 0196, 0197, 0198, 0199, 0200, 0201, 0202, 0203, 0204, 0205,	SP0003, SP0004, SP0031, SP0032, SP0124
欧洲及其它	SC430	UZZ	全部年款	巡航控制	√	√	√	√		

欧洲及其它	SC430	UZZ	全部年款	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统	√	√	√	√	0821, 0822, 0825, 0826, 0827, 0828, 0829, 0831, 0840, 0848, 0849, 0854, 0855, 0856, 0857, 0876, 0889, 0890, 0899, 0900, 0901, 0902, 0903, 0904, 0905, 0906, 0907, 0909, 0910, 0911, 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087, 1088, 1089, 1090, 1091, 1092, 1093, 1094, 1095, 1096, 1097, 1098, 1099, 1100, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1110, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119, 1120, 1121, 1122, 1123, 1124, 1125	SP0001, SP0003, SP0021, SP0023
欧洲及其它	SC430	UZZ	全部年款	胎压监测	√	√	√			SP0001, SP0002
欧洲及其它	SC430	UZZ	全部年款	空调	√	√	√		0556, 0557, 0558, 0561, 0562, 0569, 0573, 0585, 0586, 0588, 0594, 0598, 0599, 0610, 0611, 0614, 0615, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028	
欧洲及其它	SC430	UZZ	全部年款	停机系统状态由认证ECU或智能钥匙ECU确定	√	√	√		0501, 0983, 0984, 0985, 0986, 0987, 0988, 0989	SP0065, SP0066, SP0183, SP0184

欧洲及其它	SC430	UZZ	全部年款	防盗系统	√	√	√		0321, 0333, 0337, 0494, 0495, 0498, 0500, 0501, 0785, 0993, 0994, 0995, 0996, 0997, 0998, 0999, 1000, 1001, 1002, 1003, 1004	
欧洲及其它	SC430	UZZ	全部年款	安全气囊	√	√	√			SP0001
欧洲及其它	SC430	UZZ	全部年款	网关	√	√				
欧洲及其它	SC430	UZZ	全部年款	2号车身	√	√	√		0031, 0032, 0319, 0331, 0333, 0335, 0337, 0339, 0429, 0499, 0500, 0501, 0783, 0784, 0785, 0801, 0802, 0805, 0806, 0807, 0809, 0815, 0816, 0912, 0913, 0914, 0915, 0916, 0917, 0918, 0919, 0920, 0921, 0922, 0923, 0924, 0925, 0926, 0927, 0928, 0929, 0930, 0931, 0932, 0933, 0934, 0935	
欧洲及其它	SC430	UZZ	全部年款	3号车身	√	√	√		0031, 0032, 0312, 0313, 0314, 0315, 0316, 0320, 0321, 0325, 0329, 0330, 0332, 0337, 0338, 0805, 0912, 0917, 0918, 0929, 0931, 0943, 0944, 0945, 0946, 0947, 0948, 0949, 0950, 0951, 0952, 0953, 0954, 0955, 0956, 0957, 0958, 0959, 0960, 0961, 0962, 0963, 0964, 0965, 0966, 0967	
欧洲及其它	SC430	UZZ	全部年款	4号车身	√		√		0031, 0032, 0312, 0313, 0314, 0315, 0316, 0320, 0321, 0325, 0329, 0330, 0332, 0337, 0338, 0805, 0912, 0917, 0918, 0929, 0931, 0943, 0947, 0948, 0949, 0950, 0951, 0952, 0953, 0954, 0955, 0956, 0957, 0958, 0959, 0960, 0961, 0962, 0963, 0964, 0965, 0966, 0967	

欧洲及其它	SC430	UZZ	全部年款	5号车身			√		0031, 0032, 0312, 0313, 0314, 0315, 0316, 0320, 0321, 0329, 0330, 0331, 0332, 0333, 0337, 0338, 0805, 0912, 0917, 0918, 0929, 0931, 0943, 0947, 0948, 0949, 0950, 0951, 0952, 0953, 0954, 0955, 0956, 0957, 0958, 0959, 0960, 0961, 0962, 0963, 0964, 0965, 0966, 0967	
欧洲及其它	SC430	UZZ	全部年款	驾驶员车门	√	√	√		0279, 0280, 0281, 0282, 0283, 0284, 0317, 0429, 0430, 0437, 0503, 0507, 0508, 0509, 0528, 0990, 0991	
欧洲及其它	SC430	UZZ	全部年款	乘客车门	√	√	√		0279, 0280, 0281, 0282, 0283, 0284, 0317, 0429, 0430, 0437, 0503, 0507, 0508, 0509, 0528, 0990, 0991	
欧洲及其它	SC430	UZZ	全部年款	驾驶员座椅控制单元			√		0422, 0423, 0424, 0515, 0516, 0517	
欧洲及其它	SC430	UZZ	全部年款	前乘员座椅控制单元			√		0422, 0423, 0424, 0515, 0516, 0517	
欧洲及其它	SC430	UZZ	全部年款	可伸缩硬顶	√	√	√		0970	
欧洲及其它	SC430	UZZ	全部年款	电动调节转向柱	√	√	√	√	0472, 0473, 1005	

欧洲及其它	SC430	UZZ	全部年款	组合仪表			√	0274, 0616, 0617, 0618, 0619, 0629, 0662, 0665, 0669, 0670, 0671, 0672, 0673, 0675, 0676, 0677, 0678, 0679, 0680, 0681, 0692, 0719, 0745, 0746, 0749, 0756, 0760, 0761, 0762, 0763, 0764, 0765, 0766, 0767, 0768, 0769, 0770, 0771, 0772, 0773, 0774, 0775, 0776, 0777, 0778, 0779, 0780, 0781, 0782, 1000, 1029, 1030, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1040, 1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1049, 1050, 1051, 1052, 1053, 1054, 1055, 1056, 1057, 1058, 1059, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068	
欧洲及其它	SC430	UZZ	全部年款	组合开关			√		
欧洲及其它	SC430	UZZ	全部年款	方向盘多功能按键开关单元			√		
欧洲及其它	SC430	UZZ	全部年款	弯道辅助照明 (AFS)	√	√	√	0008, 0475, 0476, 0477, 0968	
欧洲及其它	SC430	UZZ	全部年款	座椅乘员检测	√	√	√		SP0034, SP0035, SP0036

欧洲及其它	SC430	UZZ	全部年款	发动机和自动变速箱系统	√	√	√	√	0169, 0255, 1126, 1127, 1128, 1129, 1130, 1131, 1132, 1133, 1134, 1135, 1136, 1137, 1138, 1139, 1140, 1141, 1142, 1143, 1144, 1145, 1146, 1147, 1148, 1149, 1150, 1151, 1152, 1153, 1154, 1155, 1156, 1157, 1158, 1159, 1160, 1161, 1162, 1163, 1164, 1165, 1166, 1167, 1168, 1169, 1170, 1171, 1172, 1173, 1174, 1175, 1176, 1177, 1178, 1179, 1180	SP0003, SP0004
欧洲及其它	UX EV	KMA10	全部年款	EV	√	√	√		0070, 0071, 0079, 0081, 0180, 0194, 0195, 1207, 1208, 1493, 1494, 1495, 1496, 1497	
欧洲及其它	UX EV	KMA10	全部年款	电动机发电机	√	√	√			
欧洲及其它	UX EV	KMA10	全部年款	电动驱动电池管理	√	√	√		1494, 1520	
欧洲及其它	UX EV	KMA10	全部年款	电动车辆插电充电控制	√	√	√		1523	
欧洲及其它	UX EV	KMA10	全部年款	插电式直流快充控制	√	√	√			
欧洲及其它	UX EV	KMA10	全部年款	雷达巡航1	√	√	√	√		
欧洲及其它	UX EV	KMA10	全部年款	雷达巡航2	√	√	√		1504, 1505	

欧洲及其它	UX EV	KMA10	全部年款	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统	√	√	√	√	0026, 0376, 0377, 0379, 0380, 0382, 0383, 0471, 0821, 0822, 0825, 0826, 0827, 0828, 0829, 0830, 0831, 0832, 0833, 0834, 0835, 0836, 0837, 0838, 0839, 0840, 0841, 0842, 0843, 0844, 0845, 0846, 0847, 0848, 0849, 0850, 0851, 0852, 0853, 0854, 0855, 0856, 0857, 0858, 0859, 0860, 0861, 0862, 0863, 0864, 0865, 0866, 0867, 0868, 0869, 0870, 0871, 0872, 0873, 0874, 0875, 0876, 0877, 0878, 0879, 0880, 0881, 0882, 0883, 0884, 0885, 0886, 0887, 0888, 0889, 0890, 0891, 0892, 0893, 0894, 0895, 0896, 0897, 0898, 0899, 0900, 0901, 0902, 0903, 0904, 0905, 0906, 0907, 0908, 0909, 0910, 0911	
欧洲及其它	UX EV	KMA10	全部年款	胎压监测	√	√	√			
欧洲及其它	UX EV	KMA10	全部年款	电子动力方向机	√	√	√	√		
欧洲及其它	UX EV	KMA10	全部年款	电动驻车制动	√	√	√	√	0376, 0377, 0378, 0379, 0380, 0381, 0382, 0383, 0384, 0385, 0386, 0387, 0388, 0389, 0390, 0391, 0392, 0393, 0394, 0395, 0396, 0397	
欧洲及其它	UX EV	KMA10	全部年款	前识别摄像机	√	√	√			
欧洲及其它	UX EV	KMA10	全部年款	车道控制	√	√	√		0824, 0989	
欧洲及其它	UX EV	KMA10	全部年款	全景监视	√	√	√	√		

欧洲及其它	UX EV	KMA10	全部年款	转向角度传感器	√	√	√			
欧洲及其它	UX EV	KMA10	全部年款	驻车辅助监视	√	√	√	√		
欧洲及其它	UX EV	KMA10	全部年款	空调	√	√	√	√	0556, 0557, 0558, 0559, 0560, 0561, 0562, 0563, 0564, 0565, 0566, 0567, 0568, 0569, 0570, 0571, 0572, 0573, 0574, 0575, 0576, 0577, 0578, 0579, 0580, 0581, 0582, 0583, 0584, 0585, 0586, 0587, 0588, 0589, 0590, 0591, 0592, 0593, 0594, 0595, 0596, 0597, 0598, 0599, 0600, 0601, 0602, 0603, 0604, 0605, 0606, 0607, 0608, 0609, 0610, 0611, 0612, 0613, 0614, 0615	
欧洲及其它	UX EV	KMA10	全部年款	安全气囊	√	√	√	√		
欧洲及其它	UX EV	KMA10	全部年款	预碰撞系统	√	√	√		1524, 1525, 1526	
欧洲及其它	UX EV	KMA10	全部年款	主车身	√	√	√	√	0005, 0282, 0300, 0301, 0317, 0319, 0333, 0335, 0337, 0339, 0426, 0427, 0429, 0433, 0434, 0435, 0436, 0490, 0496, 0497, 0498, 0499, 0500, 0501, 0502, 0783, 0784, 0785, 0786, 0787, 0788, 0789, 0790, 0791, 0792, 0793, 0794, 0795, 0796, 0797, 0798, 0799, 0800, 0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810, 0811, 0812, 0813, 0814, 0815, 0816, 0817, 0818	
欧洲及其它	UX EV	KMA10	全部年款	中央网关	√	√	√	√		

欧洲及其它	UX EV	KMA10	全部年款	后门	√	√	√	√	0520, 0521, 0522, 0523, 0524, 0525, 0526	
欧洲及其它	UX EV	KMA10	全部年款	驾驶员门车窗控制	√	√	√		0528	
欧洲及其它	UX EV	KMA10	全部年款	前乘员门车窗控制	√	√	√		0528	
欧洲及其它	UX EV	KMA10	全部年款	左后门车窗控制	√	√	√		0528	
欧洲及其它	UX EV	KMA10	全部年款	右后门车窗控制	√	√	√		0528	
欧洲及其它	UX EV	KMA10	全部年款	主开关	√	√	√			
欧洲及其它	UX EV	KMA10	全部年款	滑动天窗	√	√	√		0529	
欧洲及其它	UX EV	KMA10	全部年款	电动调节转向柱	√	√	√		1513, 1514	

欧洲及其它	UX EV	KMA10	全部年款	组合仪表	√	√	√		0274, 0398, 0475, 0488, 0620, 0624, 0626, 0627, 0638, 0648, 0650, 0651, 0652, 0656, 0657, 0659, 0660, 0670, 0671, 0675, 0676, 0684, 0686, 0690, 0693, 0701, 0702, 0704, 0710, 0723, 0724, 0728, 0729, 0730, 0731, 0732, 0734, 0735, 0736, 0737, 0752, 0753, 1233, 1234, 1235, 1236, 1237, 1238, 1239, 1240, 1241, 1242, 1243, 1244, 1245, 1246, 1247, 1248, 1249, 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1256, 1257, 1258, 1259, 1260, 1261, 1262, 1263, 1264, 1265, 1266, 1267, 1268, 1269, 1270, 1271, 1272, 1273, 1274, 1275, 1276, 1277, 1278, 1279, 1280, 1281, 1282, 1283, 1284, 1285, 1286, 1287, 1288, 1289, 1290, 1291, 1292,	
欧洲及其它	UX EV	KMA10	全部年款	抬头显示器	√	√	√		0049, 0050, 1506, 1507, 1508, 1509, 1510, 1511, 1512	
欧洲及其它	UX EV	KMA10	全部年款	路标侦测辅助	√	√	√			
欧洲及其它	UX EV	KMA10	全部年款	左侧后视镜	√	√	√	√	0275, 0276, 0277, 0278, 0279, 0280, 0281, 0282, 0283, 0284	
欧洲及其它	UX EV	KMA10	全部年款	右侧后视镜	√	√	√	√	0275, 0276, 0277, 0278, 0279, 0280, 0281, 0282, 0283, 0284	
欧洲及其它	UX EV	KMA10	全部年款	间隙警报	√	√	√		0023, 0024	
欧洲及其它	UX EV	KMA10	全部年款	雨水/湿度传感器单元	√	√	√			
欧洲及其它	UX EV	KMA10	全部年款	雨刮器	√	√	√		0031, 0032, 0033, 0034	

欧洲及其它	UX EV	KMA10	全部年款	弯道辅助照明 (AFS)	√	√	√	√	0007, 0008, 0009, 0474, 0475, 0476, 0477, 0478, 0479, 0480, 0481, 0482, 0483, 0484, 0485, 0486, 0487, 0488, 0489, 0490, 0491, 0492, 0493	
欧洲及其它	UX EV	KMA10	全部年款	弯道辅助照明右侧系统 (AFS)	√	√	√		0001, 0002, 0003, 0004, 0005, 0028	
欧洲及其它	UX EV	KMA10	全部年款	前大灯自动调平	√	√	√		0001, 0002, 0003, 0004, 0005, 0006, 0007, 0008, 0009, 0010, 0011, 0012, 0013, 0014, 0015	
欧洲及其它	UX EV	KMA10	全部年款	大灯自动调平控制 (右侧单元)	√	√	√		0001, 0002, 0003, 0004, 0005, 0006	
欧洲及其它	UX EV	KMA10	全部年款	前识别摄像机 (大灯控制)	√	√	√			
欧洲及其它	UX EV	KMA10	全部年款	智能进入和启动	√	√	√	√	0329, 0333, 0496, 0498, 0501, 0502, 0530, 0531, 0532, 0533, 0534, 0535, 0536, 0537, 0538, 0539, 0540, 0541, 0542, 0543, 0544, 0545, 0546, 0547, 0548, 0549, 0550, 0551, 0552, 0553	
欧洲及其它	UX EV	KMA10	全部年款	电源控制	√	√	√	√	0299, 0300, 0301, 0302, 0303, 0304, 0305	
欧洲及其它	UX EV	KMA10	全部年款	导航系统	√	√	√	√		
欧洲及其它	UX EV	KMA10	全部年款	前雷达传感器	√	√	√			

欧洲及其它	UX EV	KMA10	全部年款	盲区监视系统(右侧单元)	√	√	√	√		
欧洲及其它	UX EV	KMA10	全部年款	盲区监视系统(左侧单元)	√	√	√	√		
欧洲及其它	UX EV	KMA10	全部年款	电动格栅百叶窗控制	√	√	√	√	0037, 0038, 0039, 0040, 0041	
欧洲及其它	UX EV	KMA10	全部年款	车辆接近警示系统	√	√	√	√	0044, 0045, 0046	
欧洲及其它	UX EV	KMA10	全部年款	ASC	√	√	√	√	1182	
欧洲及其它	UX EV	KMA10	全部年款	车载通信服务系统	√	√	√		1521, 1522	
欧洲及其它	UX200	MZAA10	全部年款	发动机	√	√	√	√	0071, 0080, 0081, 0110, 0111, 0114, 0137, 0149, 0155, 0158, 0168, 0180, 0182, 0185, 0187, 0188, 0190, 0191, 0192, 0193, 0194, 0195, 0204, 0206, 0211, 0236, 0237, 0249, 0250, 0254, 0258, 0262, 1194, 1195, 1196, 1197, 1198, 1199, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1215, 1216, 1217, 1218, 1219, 1220, 1221, 1222, 1223, 1224, 1225, 1226, 1227, 1228, 1229, 1230, 1231, 1232	SP0004, SP0026, SP0029, SP0032, SP0043, SP0069, SP0071, SP0118, SP0119, SP0120, SP0121, SP0122, SP0123, SP0124, SP0125

欧洲及其它	UX200	MZAA10	全部年款	变速箱	√	√	√	√	0071, 0080, 0081, 0110, 0111, 0114, 0137, 0149, 0168, 0180, 0182, 0185, 0187, 0188, 0190, 0191, 0192, 0193, 0194, 0195, 0204, 0206, 0211, 0236, 0237, 0249, 0250, 0254, 0258, 0262, 1194, 1195, 1196, 1197, 1198, 1199, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1215, 1216, 1217, 1218, 1219, 1220, 1221, 1222, 1223, 1224, 1225, 1226, 1227, 1228, 1229, 1231	SP0004, SP0029, SP0032, SP0124
欧洲及其它	UX200	MZAA10	全部年款	自启停系统	√	√	√		1480, 1481, 1482, 1483, 1484, 1485, 1486, 1487, 1488, 1489, 1490, 1491, 1492	
欧洲及其它	UX200	MZAA10	全部年款	雷达巡航1	√	√	√	√		
欧洲及其它	UX200	MZAA10	全部年款	雷达巡航2	√	√	√		1504, 1505	
欧洲及其它	UX200	MZAA10	全部年款	自适应可变悬架系统	√	√	√	√	0438, 0439, 0440, 0441, 0442, 0443, 0444, 0445, 0446, 0447, 0448, 0449, 0450, 0451, 0452, 0453, 0454, 0455, 0456, 0457, 0458, 0459, 0460, 0461, 0462, 0463, 0464, 0465, 0466, 0467, 0468, 0469, 0470, 0471	SP0001, SP0007
欧洲及其它	UX200	MZAA10	全部年款	防抱死制动/电子驻车	√	√	√		0471, 0830, 0839, 0887, 0911, 1498, 1499, 1500, 1501, 1502, 1503	SP0001, SP0003, SP0024, SP0172, SP0173
欧洲及其它	UX200	MZAA10	全部年款	胎压监测	√	√	√			SP0001, SP0002, SP0084, SP0085, SP0086
欧洲及其它	UX200	MZAA10	全部年款	电子动力方向机	√	√	√	√		SP0001, SP0009, SP0010

欧洲及其它	UX200	MZAA10	全部年款	前识别摄像机	√	√	√			SP0105, SP0106, SP0107, SP0165
欧洲及其它	UX200	MZAA10	全部年款	车道控制	√	√	√		0824, 0989	
欧洲及其它	UX200	MZAA10	全部年款	全景监视器	√	√	√	√		
欧洲及其它	UX200	MZAA10	全部年款	转向角度传感器	√	√	√			
欧洲及其它	UX200	MZAA10	全部年款	智能驻车辅助/驻车辅助监视器	√	√	√	√		
欧洲及其它	UX200	MZAA10	全部年款	空调	√	√	√	√	0556, 0557, 0558, 0559, 0560, 0561, 0562, 0563, 0564, 0565, 0566, 0567, 0568, 0569, 0570, 0571, 0572, 0573, 0574, 0575, 0576, 0577, 0578, 0579, 0580, 0581, 0582, 0583, 0584, 0585, 0586, 0587, 0588, 0589, 0590, 0591, 0592, 0593, 0594, 0595, 0596, 0597, 0598, 0599, 0600, 0601, 0602, 0603, 0604, 0605, 0606, 0607, 0608, 0609, 0610, 0611, 0612, 0613, 0614, 0615	SP0016, SP0052, SP0090, SP0091, SP0092, SP0093, SP0094
欧洲及其它	UX200	MZAA10	全部年款	安全气囊	√	√	√	√		SP0001
欧洲及其它	UX200	MZAA10	全部年款	预碰撞系统	√	√	√		1524, 1525, 1526	

欧洲及其它	UX200	MZAA10	全部年款	主车身	√	√	√	√	0005, 0282, 0300, 0301, 0317, 0319, 0333, 0335, 0337, 0339, 0426, 0427, 0429, 0433, 0434, 0435, 0436, 0490, 0496, 0497, 0498, 0499, 0500, 0501, 0502, 0783, 0784, 0785, 0786, 0787, 0788, 0789, 0790, 0791, 0792, 0793, 0794, 0795, 0796, 0797, 0798, 0799, 0800, 0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810, 0811, 0812, 0813, 0814, 0815, 0816, 0817, 0818	SP0005, SP0018, SP0019, SP0020
欧洲及其它	UX200	MZAA10	全部年款	附件控制网关	√	√	√	√		SP0005
欧洲及其它	UX200	MZAA10	全部年款	中央网关	√	√	√	√		SP0005
欧洲及其它	UX200	MZAA10	全部年款	后门	√	√	√	√	0520, 0521, 0522, 0523, 0524, 0525, 0526	
欧洲及其它	UX200	MZAA10	全部年款	驾驶员门车窗控制	√	√	√		0528	
欧洲及其它	UX200	MZAA10	全部年款	前乘员门车窗控制	√	√	√		0528	
欧洲及其它	UX200	MZAA10	全部年款	左后门车窗控制	√	√	√		0528	
欧洲及其它	UX200	MZAA10	全部年款	右后门车窗控制	√	√	√		0528	
欧洲及其它	UX200	MZAA10	全部年款	驾驶员座椅控制单元	√	√	√	√	0026, 0421, 0422, 0423, 0424, 0513, 0514, 0515, 0516, 0517, 0518, 0519	
欧洲及其它	UX200	MZAA10	全部年款	主开关	√	√	√			
欧洲及其它	UX200	MZAA10	全部年款	滑动天窗	√	√	√		0529	

欧洲及其它	UX200	MZAA10	全部年款	电动调节转向柱	√	√	√		1513, 1514	
欧洲及其它	UX200	MZAA10	全部年款	组合仪表	√	√	√		0274, 0398, 0475, 0488, 0620, 0624, 0626, 0627, 0638, 0648, 0650, 0651, 0652, 0656, 0657, 0659, 0660, 0670, 0671, 0675, 0676, 0684, 0686, 0690, 0693, 0701, 0702, 0704, 0710, 0723, 0724, 0728, 0729, 0730, 0731, 0732, 0734, 0735, 0736, 0737, 0752, 0753, 1233, 1234, 1235, 1236, 1237, 1238, 1239, 1240, 1241, 1242, 1243, 1244, 1245, 1246, 1247, 1248, 1249, 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1256, 1257, 1258, 1259, 1260, 1261, 1262, 1263, 1264, 1265, 1266, 1267, 1268, 1269, 1270, 1271, 1272, 1273, 1274, 1275, 1276, 1277, 1278, 1279, 1280, 1281, 1282, 1283, 1284, 1285, 1286, 1287, 1288, 1289, 1290, 1291, 1292,	
欧洲及其它	UX200	MZAA10	全部年款	抬头显示器	√	√	√		0049, 0050, 1506, 1507, 1508, 1509, 1510, 1511, 1512	
欧洲及其它	UX200	MZAA10	全部年款	路标侦测辅助	√	√	√			
欧洲及其它	UX200	MZAA10	全部年款	左侧后视镜	√	√	√	√	0275, 0276, 0277, 0278, 0279, 0280, 0281, 0282, 0283, 0284	
欧洲及其它	UX200	MZAA10	全部年款	右侧后视镜	√	√	√	√	0275, 0276, 0277, 0278, 0279, 0280, 0281, 0282, 0283, 0284	
欧洲及其它	UX200	MZAA10	全部年款	间隙警报	√	√	√		0023, 0024	SP0114

欧洲及其它	UX200	MZAA10	全部年款	雨水/湿度传感器单元	√	√	√			
欧洲及其它	UX200	MZAA10	全部年款	雨刮器	√	√	√	√	0031, 0032	
欧洲及其它	UX200	MZAA10	全部年款	弯道辅助照明 (AFS)	√	√	√	√	0007, 0008, 0009, 0474, 0475, 0476, 0477, 0478, 0479, 0480, 0481, 0482, 0483, 0484, 0485, 0486, 0487, 0488, 0489, 0490, 0491, 0492, 0493	SP0008, SP0089
欧洲及其它	UX200	MZAA10	全部年款	弯道辅助照明右侧系统 (AFS)	√	√	√		0001, 0002, 0003, 0004, 0005, 0028	
欧洲及其它	UX200	MZAA10	全部年款	前大灯自动调平	√	√	√		0001, 0002, 0003, 0004, 0005, 0006, 0007, 0008, 0009, 0010, 0011, 0012, 0013, 0014, 0015	SP0008, SP0089
欧洲及其它	UX200	MZAA10	全部年款	大灯自动调平控制 (右侧单元)	√	√	√		0001, 0002, 0003, 0004, 0005, 0006	
欧洲及其它	UX200	MZAA10	全部年款	前识别摄像机 (大灯控制)	√	√	√			
欧洲及其它	UX200	MZAA10	全部年款	智能进入和启动	√	√	√	√	0329, 0333, 0496, 0498, 0501, 0502, 0530, 0531, 0532, 0533, 0534, 0535, 0536, 0537, 0538, 0539, 0540, 0541, 0542, 0543, 0544, 0545, 0546, 0547, 0548, 0549, 0550, 0551, 0552, 0553	SP0005, SP0011, SP0012, SP0014, SP0015, SP0018
欧洲及其它	UX200	MZAA10	全部年款	电源控制	√	√	√	√	0299, 0300, 0301, 0302, 0303, 0304, 0305	SP0046

欧洲及其它	UX200	MZAA10	全部年款	座椅乘员检测	√	√	√			
欧洲及其它	UX200	MZAA10	全部年款	远程发动机启动	√	√	√	√		SP0047, SP0048, SP0049
欧洲及其它	UX200	MZAA10	全部年款	启动机启动控制	√	√	√	√	0256, 0257	
欧洲及其它	UX200	MZAA10	全部年款	导航系统	√	√	√	√		SP0050, SP0051, SP0080, SP0081, SP0082, SP0083
欧洲及其它	UX200	MZAA10	全部年款	前雷达传感器	√	√	√			SP0076, SP0077, SP0167
欧洲及其它	UX200	MZAA10	全部年款	盲区监视系统(右侧单元)	√	√	√	√		SP0097, SP0098, SP0099, SP0100
欧洲及其它	UX200	MZAA10	全部年款	盲区监视系统(左侧单元)	√	√	√	√		SP0101, SP0102, SP0103, SP0104
欧洲及其它	UX200	MZAA10	全部年款	ASC	√	√	√	√	1182	
欧洲及其它	UX200	MZAA10	全部年款	车载通信服务系统	√	√	√	√	0036, 1521, 1522	SP0130, SP0157, SP0158
欧洲及其它	UX200	MZAA10	全部年款	巡航控制	√	√	√	√		

欧洲及其它	UX250h/UX260h	MZAH1#	全部年款	发动机	√	√	√	√	0071, 0080, 0081, 0110, 0111, 0114, 0137, 0149, 0155, 0158, 0168, 0180, 0182, 0185, 0187, 0188, 0190, 0191, 0192, 0193, 0194, 0195, 0204, 0206, 0211, 0236, 0237, 0249, 0250, 0254, 0258, 0262, 1194, 1195, 1196, 1197, 1198, 1199, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1215, 1216, 1217, 1218, 1219, 1220, 1221, 1222, 1223, 1224, 1225, 1226, 1227, 1228, 1229, 1230, 1231, 1232	SP0004, SP0026, SP0029, SP0032, SP0043, SP0069, SP0071, SP0118, SP0119, SP0120, SP0121, SP0122, SP0123, SP0124, SP0125
欧洲及其它	UX250h/UX260h	MZAH1#	全部年款	混合动力控制	√	√	√		0070, 0071, 0079, 0081, 0180, 0194, 0195, 1207, 1208, 1493, 1494, 1495, 1496, 1497	
欧洲及其它	UX250h/UX260h	MZAH1#	全部年款	电动机发电机	√	√	√	√		
欧洲及其它	UX250h/UX260h	MZAH1#	全部年款	后部电动机发电机控制	√	√	√	√		SP0177
欧洲及其它	UX250h/UX260h	MZAH1#	全部年款	雷达巡航1	√	√	√	√		
欧洲及其它	UX250h/UX260h	MZAH1#	全部年款	雷达巡航2	√	√	√		1504, 1505	
欧洲及其它	UX250h/UX260h	MZAH1#	全部年款	自适应可变悬架系统	√	√	√	√	0438, 0439, 0440, 0441, 0442, 0443, 0444, 0445, 0446, 0447, 0448, 0449, 0450, 0451, 0452, 0453, 0454, 0455, 0456, 0457, 0458, 0459, 0460, 0461, 0462, 0463, 0464, 0465, 0466, 0467, 0468, 0469, 0470, 0471	SP0001, SP0007

欧洲及其它	UX250h/UX260h	MZAH1#	全部年款	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统	√	√	√	√	0026, 0376, 0377, 0379, 0380, 0382, 0383, 0471, 0821, 0822, 0825, 0826, 0827, 0828, 0829, 0830, 0831, 0832, 0833, 0834, 0835, 0836, 0837, 0838, 0839, 0840, 0841, 0842, 0843, 0844, 0845, 0846, 0847, 0848, 0849, 0850, 0851, 0852, 0853, 0854, 0855, 0856, 0857, 0858, 0859, 0860, 0861, 0862, 0863, 0864, 0865, 0866, 0867, 0868, 0869, 0870, 0871, 0872, 0873, 0874, 0875, 0876, 0877, 0878, 0879, 0880, 0881, 0882, 0883, 0884, 0885, 0886, 0887, 0888, 0889, 0890, 0891, 0892, 0893, 0894, 0895, 0896, 0897, 0898, 0899, 0900, 0901, 0902, 0903, 0904, 0905, 0906, 0907, 0908, 0909, 0910, 0911	SP0001, SP0003, SP0021, SP0022, SP0175, SP0176
欧洲及其它	UX250h/UX260h	MZAH1#	全部年款	胎压监测	√	√	√			SP0001, SP0002, SP0084, SP0085, SP0086
欧洲及其它	UX250h/UX260h	MZAH1#	全部年款	电子动力方向机	√	√	√	√		SP0001, SP0009, SP0010
欧洲及其它	UX250h/UX260h	MZAH1#	全部年款	电动驻车制动	√	√	√	√	0376, 0377, 0378, 0379, 0380, 0381, 0382, 0383, 0384, 0385, 0386, 0387, 0388, 0389, 0390, 0391, 0392, 0393, 0394, 0395, 0396, 0397	SP0003, SP0004
欧洲及其它	UX250h/UX260h	MZAH1#	全部年款	前识别摄像机	√	√	√			SP0105, SP0106, SP0107, SP0165
欧洲及其它	UX250h/UX260h	MZAH1#	全部年款	车道控制	√	√	√		0824, 0989	
欧洲及其它	UX250h/UX260h	MZAH1#	全部年款	全景监视	√	√	√	√		

欧洲及其它	UX250h/UX260h	MZAH1#	全部年款	转向角度传感器	√	√	√			
欧洲及其它	UX250h/UX260h	MZAH1#	全部年款	智能驻车辅助/驻车辅助监视器	√	√	√	√		
欧洲及其它	UX250h/UX260h	MZAH1#	全部年款	空调	√	√	√	√	0556, 0557, 0558, 0559, 0560, 0561, 0562, 0563, 0564, 0565, 0566, 0567, 0568, 0569, 0570, 0571, 0572, 0573, 0574, 0575, 0576, 0577, 0578, 0579, 0580, 0581, 0582, 0583, 0584, 0585, 0586, 0587, 0588, 0589, 0590, 0591, 0592, 0593, 0594, 0595, 0596, 0597, 0598, 0599, 0600, 0601, 0602, 0603, 0604, 0605, 0606, 0607, 0608, 0609, 0610, 0611, 0612, 0613, 0614, 0615	SP0016, SP0052, SP0090, SP0091, SP0092, SP0093, SP0094
欧洲及其它	UX250h/UX260h	MZAH1#	全部年款	安全气囊	√	√	√	√		SP0001
欧洲及其它	UX250h/UX260h	MZAH1#	全部年款	预碰撞系统	√	√	√		1524, 1525, 1526	
欧洲及其它	UX250h/UX260h	MZAH1#	全部年款	主车身	√	√	√	√	0005, 0282, 0300, 0301, 0317, 0319, 0333, 0335, 0337, 0339, 0426, 0427, 0429, 0433, 0434, 0435, 0436, 0490, 0496, 0497, 0498, 0499, 0500, 0501, 0502, 0783, 0784, 0785, 0786, 0787, 0788, 0789, 0790, 0791, 0792, 0793, 0794, 0795, 0796, 0797, 0798, 0799, 0800, 0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810, 0811, 0812, 0813, 0814, 0815, 0816, 0817, 0818	SP0005, SP0018, SP0019, SP0020

欧洲及其它	UX250h/UX260h	MZAH1#	全部年款	附件控制网关	√	√	√	√		SP0005
欧洲及其它	UX250h/UX260h	MZAH1#	全部年款	中央网关	√	√	√	√		SP0005
欧洲及其它	UX250h/UX260h	MZAH1#	全部年款	后门	√	√	√	√	0520, 0521, 0522, 0523, 0524, 0525, 0526	
欧洲及其它	UX250h/UX260h	MZAH1#	全部年款	驾驶员门车窗控制	√	√	√		0528	
欧洲及其它	UX250h/UX260h	MZAH1#	全部年款	前乘员门车窗控制	√	√	√		0528	
欧洲及其它	UX250h/UX260h	MZAH1#	全部年款	左后门车窗控制	√	√	√		0528	
欧洲及其它	UX250h/UX260h	MZAH1#	全部年款	右后门车窗控制	√	√	√		0528	
欧洲及其它	UX250h/UX260h	MZAH1#	全部年款	驾驶员座椅控制单元	√	√	√	√	0026, 0421, 0422, 0423, 0424, 0513, 0514, 0515, 0516, 0517, 0518, 0519	
欧洲及其它	UX250h/UX260h	MZAH1#	全部年款	主开关	√	√	√			
欧洲及其它	UX250h/UX260h	MZAH1#	全部年款	滑动天窗	√	√	√		0529	
欧洲及其它	UX250h/UX260h	MZAH1#	全部年款	电动调节转向柱	√	√	√		1513, 1514	

欧洲及其它	UX250h/UX260h	MZAH1#	全部年款	组合仪表	√	√	√		0274, 0398, 0475, 0488, 0620, 0624, 0626, 0627, 0638, 0648, 0650, 0651, 0652, 0656, 0657, 0659, 0660, 0670, 0671, 0675, 0676, 0684, 0686, 0690, 0693, 0701, 0702, 0704, 0710, 0723, 0724, 0728, 0729, 0730, 0731, 0732, 0734, 0735, 0736, 0737, 0752, 0753, 1233, 1234, 1235, 1236, 1237, 1238, 1239, 1240, 1241, 1242, 1243, 1244, 1245, 1246, 1247, 1248, 1249, 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1256, 1257, 1258, 1259, 1260, 1261, 1262, 1263, 1264, 1265, 1266, 1267, 1268, 1269, 1270, 1271, 1272, 1273, 1274, 1275, 1276, 1277, 1278, 1279, 1280, 1281, 1282, 1283, 1284, 1285, 1286, 1287, 1288, 1289, 1290, 1291, 1292,	
欧洲及其它	UX250h/UX260h	MZAH1#	全部年款	抬头显示器	√	√	√		0049, 0050, 1506, 1507, 1508, 1509, 1510, 1511, 1512	
欧洲及其它	UX250h/UX260h	MZAH1#	全部年款	路标侦测辅助	√	√	√			
欧洲及其它	UX250h/UX260h	MZAH1#	全部年款	左侧后视镜	√	√	√	√	0275, 0276, 0277, 0278, 0279, 0280, 0281, 0282, 0283, 0284	
欧洲及其它	UX250h/UX260h	MZAH1#	全部年款	右侧后视镜	√	√	√	√	0275, 0276, 0277, 0278, 0279, 0280, 0281, 0282, 0283, 0284	
欧洲及其它	UX250h/UX260h	MZAH1#	全部年款	间隙警报	√	√	√		0023, 0024	SP0114
欧洲及其它	UX250h/UX260h	MZAH1#	全部年款	雨水/湿度传感器单元	√	√	√			
欧洲及其它	UX250h/UX260h	MZAH1#	全部年款	雨刮器	√	√	√	√	0031, 0032	

欧洲及其它	UX250h/UX260h	MZAH1#	全部年款	弯道辅助照明 (AFS)	√	√	√	√	0007, 0008, 0009, 0474, 0475, 0476, 0477, 0478, 0479, 0480, 0481, 0482, 0483, 0484, 0485, 0486, 0487, 0488, 0489, 0490, 0491, 0492, 0493	SP0008, SP0089
欧洲及其它	UX250h/UX260h	MZAH1#	全部年款	弯道辅助照明右侧系统 (AFS)	√	√	√		0001, 0002, 0003, 0004, 0005, 0028	
欧洲及其它	UX250h/UX260h	MZAH1#	全部年款	前大灯自动调平	√	√	√		0001, 0002, 0003, 0004, 0005, 0006, 0007, 0008, 0009, 0010, 0011, 0012, 0013, 0014, 0015	SP0008, SP0089
欧洲及其它	UX250h/UX260h	MZAH1#	全部年款	大灯自动调平控制 (右侧单元)	√	√	√		0001, 0002, 0003, 0004, 0005, 0006	
欧洲及其它	UX250h/UX260h	MZAH1#	全部年款	前识别摄像机 (大灯控制)	√	√	√			
欧洲及其它	UX250h/UX260h	MZAH1#	全部年款	智能进入和启动	√	√	√	√	0329, 0333, 0496, 0498, 0501, 0502, 0530, 0531, 0532, 0533, 0534, 0535, 0536, 0537, 0538, 0539, 0540, 0541, 0542, 0543, 0544, 0545, 0546, 0547, 0548, 0549, 0550, 0551, 0552, 0553	SP0005, SP0011, SP0012, SP0014, SP0015, SP0018
欧洲及其它	UX250h/UX260h	MZAH1#	全部年款	电源控制	√	√	√	√	0299, 0300, 0301, 0302, 0303, 0304, 0305	SP0046
欧洲及其它	UX250h/UX260h	MZAH1#	全部年款	座椅乘员检测	√	√	√			
欧洲及其它	UX250h/UX260h	MZAH1#	全部年款	远程发动机启动	√	√	√	√		SP0047, SP0048, SP0049
欧洲及其它	UX250h/UX260h	MZAH1#	全部年款	导航系统	√	√	√	√		SP0050, SP0051, SP0080, SP0081, SP0082, SP0083

欧洲及其它	UX250h/UX260h	MZAH1#	全部年款	前雷达传感器	√	√	√			SP0076, SP0077, SP0167
欧洲及其它	UX250h/UX260h	MZAH1#	全部年款	盲区监视系统(右侧单元)	√	√	√	√		SP0097, SP0098, SP0099, SP0100
欧洲及其它	UX250h/UX260h	MZAH1#	全部年款	盲区监视系统(左侧单元)	√	√	√	√		SP0101, SP0102, SP0103, SP0104
欧洲及其它	UX250h/UX260h	MZAH1#	全部年款	车辆接近警示系统	√	√	√	√	0044, 0045, 0046	
欧洲及其它	UX250h/UX260h	MZAH1#	全部年款	ASC	√	√	√	√	1182	
欧洲及其它	UX250h/UX260h	MZAH1#	全部年款	车载通信服务系统	√	√	√	√	0036	
欧洲及其它	UX250h/UX260h	MZAH1#	全部年款	巡航控制	√	√	√	√		

美洲	CT200h	ZWA	2011 - 2017	发动机和自动变速箱系统	√	√	√	√	0071, 0079, 0080, 0081, 0082, 0083, 0084, 0085, 0086, 0087, 0088, 0089, 0096, 0097, 0098, 0099, 0100, 0101, 0102, 0103, 0104, 0105, 0106, 0107, 0108, 0109, 0110, 0111, 0112, 0113, 0114, 0115, 0116, 0117, 0118, 0119, 0120, 0121, 0122, 0123, 0124, 0125, 0126, 0127, 0128, 0129, 0130, 0131, 0132, 0133, 0134, 0135, 0136, 0137, 0138, 0139, 0140, 0141, 0142, 0143, 0144, 0145, 0146, 0147, 0148, 0149, 0150, 0151, 0152, 0153, 0154, 0155, 0156, 0158, 0159, 0160, 0161, 0162, 0163, 0164, 0165, 0166, 0167, 0168, 0169, 0170, 0171, 0172, 0173, 0174, 0175, 0176, 0177, 0178, 0179, 0180, 0181, 0182, 0183, 0184, 0185, 0186,	SP0003, SP0004, SP0026, SP0030, SP0032, SP0043, SP0068, SP0069, SP0070, SP0071, SP0072, SP0124
美洲	CT200h	ZWA	2011 - 2017	混合动力控制	√	√	√	√	0068, 0069, 0070, 0071, 0072, 0073, 0074, 0075, 0076, 0077, 0078, 0079, 0080, 0081	SP0003, SP0004, SP0005, SP0024, SP0025, SP0026, SP0054, SP0055, SP0056, SP0057, SP0058, SP0059
美洲	CT200h	ZWA	2011 - 2017	巡航控制	√	√	√	√		

美洲	CT200h	ZWA	2011 - 2017	制动防抱死/稳定防滑控制	√	√	√	√	0026, 0376, 0377, 0379, 0380, 0382, 0383, 0471, 0821, 0822, 0826, 0827, 0828, 0829, 0830, 0831, 0832, 0833, 0834, 0835, 0836, 0837, 0838, 0839, 0840, 0841, 0842, 0843, 0844, 0845, 0846, 0847, 0848, 0849, 0850, 0851, 0852, 0853, 0854, 0855, 0856, 0857, 0858, 0859, 0860, 0861, 0862, 0863, 0864, 0865, 0866, 0867, 0868, 0869, 0870, 0871, 0872, 0873, 0874, 0876, 0877, 0884, 0885, 0886, 0887, 0888, 0889, 0890, 0891, 0892, 0893, 0894, 0896, 0897, 0898, 0899, 0900, 0901, 0902, 0903, 0904, 0905, 0906, 0907, 0908, 0909, 0910, 0911, 1538, 1539, 1540, 1541, 1542, 1543, 1544, 1545, 1546	SP0001, SP0003, SP0021, SP0022, SP0023, SP0144, SP0193
美洲	CT200h	ZWA	2011 - 2017	胎压监测	√	√	√			SP0001, SP0002
美洲	CT200h	ZWA	2011 - 2017	电子动力方向机	√	√	√	√		SP0001, SP0009, SP0010
美洲	CT200h	ZWA	2011 - 2017	变速器控制	√	√	√	√		

美洲	CT200h	ZWA	2011 - 2017	空调	√	√	√	√	0556, 0557, 0558, 0559, 0560, 0561, 0562, 0563, 0564, 0565, 0566, 0567, 0568, 0569, 0570, 0571, 0572, 0573, 0574, 0575, 0576, 0577, 0578, 0579, 0580, 0581, 0582, 0583, 0584, 0585, 0586, 0587, 0588, 0589, 0590, 0591, 0592, 0593, 0594, 0595, 0596, 0597, 0598, 0599, 0600, 0601, 0602, 0603, 0604, 0605, 0606, 0607, 0608, 0609, 0610, 0611, 0612, 0613, 0614, 0615	SP0016, SP0017
美洲	CT200h	ZWA	2011 - 2017	防盗系统	√	√	√		0329, 0333, 0494, 0495, 0496, 0497, 0498, 0499, 0500, 0501, 0502	
美洲	CT200h	ZWA	2011 - 2017	安全气囊	√	√	√	√		SP0001
美洲	CT200h	ZWA	2011 - 2017	主车身	√	√	√	√	0005, 0282, 0300, 0301, 0317, 0319, 0333, 0335, 0337, 0339, 0426, 0427, 0429, 0433, 0434, 0435, 0436, 0490, 0496, 0497, 0498, 0499, 0500, 0501, 0502, 0783, 0784, 0785, 0786, 0787, 0788, 0789, 0790, 0791, 0792, 0793, 0794, 0795, 0796, 0797, 0798, 0799, 0800, 0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810, 0811, 0812, 0813, 0814, 0815, 0816, 0817, 0818	SP0005, SP0018, SP0019, SP0020, SP0174
美洲	CT200h	ZWA	2011 - 2017	PM1 网关	√	√	√	√		SP0005
美洲	CT200h	ZWA	2011 - 2017	驾驶员门车窗控制	√	√	√		0528	SP0003
美洲	CT200h	ZWA	2011 - 2017	前乘员门车窗控制	√	√	√		0528	SP0003

美洲	CT200h	ZWA	2011 - 2017	左后 门车 窗控 制	√	√	√		0528	SP0003
美洲	CT200h	ZWA	2011 - 2017	右后 门车 窗控 制	√	√	√		0528	SP0003
美洲	CT200h	ZWA	2011 - 2017	驾 驶 员 座 椅 控 制 单 元	√	√	√	√	0026, 0421, 0422, 0423, 0424, 0513, 0514, 0515, 0516, 0517, 0518, 0519	
美洲	CT200h	ZWA	2011 - 2017	主开 关	√	√	√			
美洲	CT200h	ZWA	2011 - 2017	滑 动 天 窗	√	√	√		0529	
美洲	CT200h	ZWA	2011 - 2017	组 合 仪 表	√	√	√	√	0398, 0616, 0617, 0618, 0619, 0620, 0621, 0622, 0623, 0624, 0625, 0626, 0627, 0628, 0629, 0630, 0631, 0632, 0633, 0634, 0635, 0636, 0637, 0638, 0639, 0640, 0641, 0642, 0643, 0644, 0645, 0646, 0647, 0648, 0649, 0650, 0651, 0652, 0653, 0654, 0655, 0656, 0657, 0658, 0659, 0660, 0661, 0662, 0663, 0664, 0665, 0666, 0667, 0668, 0669, 0670, 0671, 0672, 0673, 0674, 0675, 0676, 0677, 0678, 0679, 0680, 0681, 0682, 0683, 0684, 0685, 0686, 0687, 0688, 0689, 0690, 0691, 0692, 0693, 0694, 0695, 0696, 0697, 0698, 0699, 0700, 0701, 0702, 0703, 0704, 0705, 0706, 0707, 0708, 0709, 0710, 0711, 0712, 0713, 0714, 0715, 0716,	
美洲	CT200h	ZWA	2011 - 2017	左 侧 后 视 镜	√	√	√	√	0275, 0276, 0277, 0278, 0279, 0280, 0281, 0282, 0283, 0284	

美洲	CT200h	ZWA	2011 - 2017	右侧 后视镜	√	√	√	√	0275, 0276, 0277, 0278, 0279, 0280, 0281, 0282, 0283, 0284	
美洲	CT200h	ZWA	2011 - 2017	驻车 辅助 雷达	√	√	√	√	0023, 0024, 0025, 0026	
美洲	CT200h	ZWA	2011 - 2017	前大 灯自 动调 平	√	√	√	√	0007, SP0008	
美洲	CT200h	ZWA	2011 - 2017	智能 钥匙	√	√	√	√	0329, 0333, 0496, 0498, 0501, 0502, 0530, 0531, 0532, 0533, 0534, 0535, 0536, 0537, 0538, 0539, 0540, 0541, 0542, 0543, 0544, 0545, 0546, 0547, 0548, 0549, 0550, 0551, 0552, 0553	SP0011, SP0013, SP0014, SP0015, SP0192
美洲	CT200h	ZWA	2011 - 2017	电源 控制	√	√	√	√	0299, 0300, 0301, 0302, 0303, 0304, 0305	SP0046
美洲	CT200h	ZWA	2011 - 2017	座椅 乘员 检测	√	√	√			SP0034, SP0035, SP0036
美洲	CT200h	ZWA	2011 - 2017	远程 发动 机起 动	√	√	√	√		SP0047
美洲	CT200h	ZWA	2011 - 2017	导航 系统	√	√	√	√		
美洲	CT200h	ZWA	2011 - 2017	PM2 网关	√	√	√	√		SP0005
美洲	CT200h	ZWA	2011 - 2017	车载 通信 服务 系统	√	√	√	√		
美洲	CT200h	ZWA	2011 - 2017	雷达 巡航	√	√	√	√		SP0041, SP0042
美洲	CT200h	ZWA	2011 - 2017	预碰 撞安 全系 统	√	√	√	√	0347, 0348, 0349, 0350	
美洲	CT200h	ZWA	2011 - 2017	预碰 撞安 全系 统2	√	√	√	√	0016, 0017, 0018, 0020, 0021, 0022, 0298	SP0005, SP0038, SP0039, SP0045

美洲	CT200h	ZWA	2011 - 2017	高级 驻车 引导 /驻 车辅 助监 视器	√	√	√	√		
美洲	CT200h	ZWA	2011 - 2017	车辆 接近 警示 系统	√	√	√		0044, 0045, 0046	
美洲	CT200h	ZWA	2011 - 2017	智能 进入	√	√	√	√	0329, 0333, 0496, 0498, 0501, 0502, 0530, 0531, 0532, 0533, 0534, 0535, 0536, 0537, 0538, 0539, 0540, 0541, 0542, 0543, 0544, 0545, 0546, 0547, 0548, 0549, 0550, 0551, 0552, 0553	
美洲	ES300	MCV	1994 - 2003	发动 机和 自动 变速 箱系 统	√	√	√	√	0169, 0255, 1126, 1127, 1128, 1129, 1130, 1131, 1132, 1133, 1134, 1135, 1136, 1137, 1138, 1139, 1140, 1141, 1142, 1143, 1144, 1145, 1146, 1147, 1148, 1149, 1150, 1151, 1152, 1153, 1154, 1155, 1156, 1157, 1158, 1159, 1160, 1161, 1162, 1163, 1164, 1165, 1166, 1167, 1168, 1169, 1170, 1171, 1172, 1173, 1174, 1175, 1176, 1177, 1178, 1179, 1180, 1575, 1576	SP0003, SP0004, SP0026
美洲	ES300	MCV	1994 - 2003	停机 系统 状态 由认 证 ECU 或智 能钥 匙 ECU 确定	√	√	√			SP0065, SP0066, SP0185
美洲	ES300	MCV	1994 - 2003	安全 气囊	√	√				SP0004

美洲	ES300	MCV	1994 - 2003	制动 防抱 死/ 稳定 防滑 控制	√	√	√	√	0821, 0822, 0826, 0827, 0828, 0829, 0831, 0840, 0848, 0849, 0854, 0855, 0856, 0857, 0876, 0889, 0890, 0899, 0900, 0901, 0902, 0903, 0904, 0905, 0906, 0907, 0909, 0910, 0911, 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1083, 1096, 1098, 1099, 1101, 1102, 1104, 1105, 1106, 1117, 1118, 1121, 1122, 1123, 1124, 1125, 1538, 1547, 1548, 1549, 1550, 1551, 1552, 1553, 1554, 1555, 1556, 1557, 1558, 1559, 1560, 1561, 1562, 1563, 1564, 1565, 1566, 1567, 1568, 1569, 1570, 1571, 1572, 1573, 1574	SP0001, SP0003, SP0021, SP0023
美洲	ES300	MCV	1994 - 2003	巡航 控制	√	√	√	√		
美洲	ES300	MCV	1994 - 2003	EMS	√	√	√		0439, 0440, 0446, 0447, 0450, 0451, 0454, 0455, 0456, 0457, 0464, 0465, 0466, 0467, 0469, 0470, 0471, 1069, 1070, 1071, 1072, 1073, 1074, 1075, 1076	SP0001
美洲	ES300	MCV	1994 - 2003	防盗 系统	√	√	√		0321, 0333, 0337, 0494, 0495, 0498, 0500, 0501, 0785, 0993, 0994, 0995, 0996, 0997, 0998, 0999, 1000, 1001, 1002, 1003, 1004	

美洲	ES300	MCV	1994 - 2003	车身	√	√	√	0031, 0032, 0319, 03 31, 0333, 0335, 0337 , 0339, 0429, 0498, 0 499, 0500, 0501, 078 3, 0784, 0785, 0801, 0802, 0805, 0806, 08 07, 0809, 0815, 0816 , 0912, 0913, 0914, 0 915, 0916, 0917, 091 8, 0919, 0920, 0921, 0922, 0923, 0924, 09 25, 0926, 0927, 0928 , 0929, 0930, 0931, 0 932, 0933, 0934, 093 5, 0969	SP0005
美洲	ES300	MCV	1994 - 2003	驾驶员车 门	√	√	√	0279, 0280, 0281, 02 82, 0283, 0284, 0317 , 0429, 0430, 0437, 0 503, 0507, 0508, 050 9, 0528, 0990, 0991	
美洲	ES300	MCV	1994 - 2003	乘客 车门	√	√	√	0279, 0280, 0281, 02 82, 0283, 0284, 0317 , 0429, 0430, 0437, 0 503, 0507, 0508, 050 9, 0528, 0990, 0991	
美洲	ES300h	***	2019 - 2021	发动 机	√	√	√	0071, 0080, 0081, 01 10, 0111, 0114, 0137 , 0149, 0155, 0158, 0 168, 0180, 0182, 018 5, 0187, 0188, 0190, 0191, 0192, 0193, 01 94, 0195, 0204, 0206 , 0211, 0236, 0237, 0 249, 0250, 0254, 025 8, 0262, 1194, 1195, 1196, 1197, 1198, 11 99, 1200, 1201, 1202 , 1203, 1204, 1205, 1 206, 1207, 1208, 120 9, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1215, 12 16, 1217, 1218, 1219 , 1220, 1221, 1222, 1 223, 1224, 1225, 122 6, 1227, 1228, 1229, 1230, 1231, 1232	
美洲	ES300h	***	2019 - 2021	混合 动力 控制	√	√	√	0070, 0071, 0079, 00 81, 0180, 0194, 0195 , 1207, 1208, 1493, 1 494, 1495, 1496, 149 7	
美洲	ES300h	***	2019 - 2021	电动 机发 电机	√	√	√		

美洲	ES300h	***	2019 - 2021	雷达 巡航 1	√	√	√	√		
美洲	ES300h	***	2019 - 2021	雷达 巡航 2	√	√	√		1504, 1505	
美洲	ES300h	***	2019 - 2021	制动 防抱 死/ 稳定 防滑 控制	√	√	√	√	0026, 0376, 0377, 0379, 0380, 0382, 0383, 0471, 0821, 0822, 0826, 0827, 0828, 0829, 0830, 0831, 0832, 0833, 0834, 0835, 0836, 0837, 0838, 0839, 0840, 0841, 0842, 0843, 0844, 0845, 0846, 0847, 0848, 0849, 0850, 0851, 0852, 0853, 0854, 0855, 0856, 0857, 0858, 0859, 0860, 0861, 0862, 0863, 0864, 0865, 0866, 0867, 0868, 0869, 0870, 0871, 0872, 0873, 0874, 0876, 0877, 0884, 0885, 0886, 0887, 0888, 0889, 0890, 0891, 0892, 0893, 0894, 0896, 0897, 0898, 0899, 0900, 0901, 0902, 0903, 0904, 0905, 0906, 0907, 0908, 0909, 0910, 0911, 1538, 1539, 1540, 1541, 1542, 1543, 1544, 1545, 1546	
美洲	ES300h	***	2019 - 2021	胎压 监测	√	√	√			
美洲	ES300h	***	2019 - 2021	电子 动力 方向 机	√	√	√	√		
美洲	ES300h	***	2019 - 2021	电动 驻车 制动	√	√	√	√	0376, 0377, 0378, 0379, 0380, 0381, 0382, 0383, 0384, 0385, 0386, 0387, 0388, 0389, 0390, 0391, 0392, 0393, 0394, 0395, 0396, 0397	
美洲	ES300h	***	2019 - 2021	前识 别摄 像机	√	√	√			

美洲	ES300h	***	2019 - 2021	车道 控制	√	√	√		0824, 0989	
美洲	ES300h	***	2019 - 2021	全景 监视	√	√	√	√		
美洲	ES300h	***	2019 - 2021	转向 角度 传感 器	√	√	√			
美洲	ES300h	***	2019 - 2021	驻车 辅助 监视	√	√	√	√		
美洲	ES300h	***	2019 - 2021	空调	√	√	√	√	0556, 0557, 0558, 0559, 0560, 0561, 0562, 0563, 0564, 0565, 0566, 0567, 0568, 0569, 0570, 0571, 0572, 0573, 0574, 0575, 0576, 0577, 0578, 0579, 0580, 0581, 0582, 0583, 0584, 0585, 0586, 0587, 0588, 0589, 0590, 0591, 0592, 0593, 0594, 0595, 0596, 0597, 0598, 0599, 0600, 0601, 0602, 0603, 0604, 0605, 0606, 0607, 0608, 0609, 0610, 0611, 0612, 0613, 0614, 0615	
美洲	ES300h	***	2019 - 2021	安全 气囊	√	√	√	√		
美洲	ES300h	***	2019 - 2021	预碰 撞系 统	√	√	√		1524, 1525, 1526	

美洲	ES300h	***	2019 - 2021	主车 身	√	√	√	√	0005, 0282, 0300, 03 01, 0317, 0319, 0333 , 0335, 0337, 0339, 0 426, 0427, 0429, 043 3, 0434, 0435, 0436, 0490, 0496, 0497, 04 98, 0499, 0500, 0501 , 0502, 0783, 0784, 0 785, 0786, 0787, 078 8, 0789, 0790, 0791, 0792, 0793, 0794, 07 95, 0796, 0797, 0798 , 0799, 0800, 0801, 0 802, 0803, 0804, 080 5, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810, 0811, 08 12, 0813, 0814, 0815 , 0816, 0817, 0818	
美洲	ES300h	***	2019 - 2021	附件 控制 网关	√	√	√	√		
美洲	ES300h	***	2019 - 2021	中央 网关	√	√	√	√		
美洲	ES300h	***	2019 - 2021	后门	√	√	√	√	0520, 0521, 0522, 05 23, 0524, 0525, 0526	
美洲	ES300h	***	2019 - 2021	驾驶 员门 车窗 控制	√	√	√		0528	
美洲	ES300h	***	2019 - 2021	前乘 员门 车窗 控制	√	√	√		0528	
美洲	ES300h	***	2019 - 2021	左后 门车 窗控 制	√	√	√		0528	
美洲	ES300h	***	2019 - 2021	右后 门车 窗控 制	√	√	√		0528	
美洲	ES300h	***	2019 - 2021	驾驶 员座 椅控 制单 元	√	√	√	√	0026, 0421, 0422, 04 23, 0424, 0513, 0514 , 0515, 0516, 0517, 0 518, 0519	
美洲	ES300h	***	2019 - 2021	前乘 员座 椅控 制单 元	√	√	√	√	0026, 0421, 0422, 04 23, 0424, 0425, 0513 , 0514, 0515, 0516, 0 517, 0519	

美洲	ES300h	***	2019 - 2021	主开 关	√	√	√			
美洲	ES300h	***	2019 - 2021	滑动 天窗	√	√	√		0529	
美洲	ES300h	***	2019 - 2021	电动 调节 转向 柱	√	√	√		1513, 1514	
美洲	ES300h	***	2019 - 2021	组合 仪表	√	√	√		0274, 0398, 0475, 0488, 0620, 0624, 0626, 0627, 0638, 0648, 0650, 0651, 0652, 0656, 0657, 0659, 0660, 0670, 0671, 0675, 0676, 0684, 0686, 0690, 0693, 0701, 0702, 0704, 0710, 0723, 0724, 0728, 0729, 0730, 0731, 0732, 0734, 0735, 0736, 0737, 0752, 0753, 1233, 1234, 1235, 1236, 1237, 1238, 1239, 1240, 1241, 1242, 1243, 1244, 1245, 1246, 1247, 1248, 1249, 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1256, 1257, 1258, 1259, 1260, 1261, 1262, 1263, 1264, 1265, 1266, 1267, 1268, 1269, 1270, 1271, 1272, 1273, 1274, 1275, 1276, 1277, 1278, 1279, 1280, 1281, 1282, 1283, 1284, 1285, 1286, 1287, 1288, 1289, 1290, 1291, 1292,	
美洲	ES300h	***	2019 - 2021	抬头 显示 器	√	√	√		0049, 0050, 1506, 1507, 1508, 1509, 1510, 1511, 1512	
美洲	ES300h	***	2019 - 2021	路标 侦测 辅助	√	√	√			
美洲	ES300h	***	2019 - 2021	左侧 后视 镜	√	√	√	√	0275, 0276, 0277, 0278, 0279, 0280, 0281, 0282, 0283, 0284	
美洲	ES300h	***	2019 - 2021	右侧 后视 镜	√	√	√	√	0275, 0276, 0277, 0278, 0279, 0280, 0281, 0282, 0283, 0284	

美洲	ES300h	***	2019 - 2021	高级 驻车 引导 /智 能驻 车雷 达/ 驻车 辅助 雷达	√	√	√	√	0023, 0024, 0025, 0026	
美洲	ES300h	***	2019 - 2021	雨水 /湿 度传 感器 单元	√	√	√			
美洲	ES300h	***	2019 - 2021	雨刮 器	√	√	√	√	0031, 0032	
美洲	ES300h	***	2019 - 2021	弯道 辅助 照明 (AFS)	√	√	√	√	0007, 0008, 0009, 0474, 0475, 0476, 0477, 0478, 0479, 0480, 0481, 0482, 0483, 0484, 0485, 0486, 0487, 0488, 0489, 0490, 0491, 0492, 0493	
美洲	ES300h	***	2019 - 2021	弯道 辅助 照明 右侧 系统 (AFS)	√	√	√		0001, 0002, 0003, 0004, 0005, 0028	
美洲	ES300h	***	2019 - 2021	前大 灯自 动调 平	√	√	√		0001, 0002, 0003, 0004, 0005, 0006, 0007, 0008, 0009, 0010, 0011, 0012, 0013, 0014, 0015	
美洲	ES300h	***	2019 - 2021	大灯 自动 调平 控制 (右 侧单 元)	√	√	√		0001, 0002, 0003, 0004, 0005, 0028	
美洲	ES300h	***	2019 - 2021	前识 别摄 像机 (大 灯控 制)	√	√	√			

美洲	ES300h	***	2019 - 2021	智能 进入	√	√	√	√	0329, 0333, 0496, 0498, 0501, 0502, 0530, 0531, 0532, 0533, 0534, 0535, 0536, 0537, 0538, 0539, 0540, 0541, 0542, 0543, 0544, 0545, 0546, 0547, 0548, 0549, 0550, 0551, 0552, 0553	
美洲	ES300h	***	2019 - 2021	电源 控制	√	√	√	√	0299, 0300, 0301, 0302, 0303, 0304, 0305	
美洲	ES300h	***	2019 - 2021	座椅 乘员 检测	√	√	√	√		
美洲	ES300h	***	2019 - 2021	远程 发动 机起 动	√	√	√	√		
美洲	ES300h	***	2019 - 2021	导航 系统	√	√	√	√		
美洲	ES300h	***	2019 - 2021	前雷 达传 感器	√	√	√			
美洲	ES300h	***	2019 - 2021	盲区 监视 系统 (右 侧单 元)	√	√	√	√		
美洲	ES300h	***	2019 - 2021	盲区 监视 系统 (左 侧单 元)	√	√	√	√		
美洲	ES300h	***	2019 - 2021	电动 格栅 百叶 窗控 制	√	√	√	√	0037, 0038, 0039, 0040, 0041	
美洲	ES300h	***	2019 - 2021	车辆 接近 警示 系统	√	√	√	√	0044, 0045, 0046	
美洲	ES300h	***	2019 - 2021	主动 噪声 控制	√	√	√		1515, 1516, 1517, 1518, 1519	
美洲	ES300h	***	2019 - 2021	行人 保护	√	√	√			

美洲	ES300h	***	2019 - 2021	车载 通信 服务 系统	√	√	√	√	1521, 1522	
美洲	ES300h	AVV	2013 - 2018	发动 机和 自动 变速 箱系 统	√	√	√	√	0071, 0079, 0080, 0081, 0082, 0083, 0084, 0085, 0086, 0087, 0088, 0089, 0096, 0097, 0098, 0099, 0100, 0101, 0102, 0103, 0104, 0105, 0106, 0107, 0108, 0109, 0110, 0111, 0112, 0113, 0114, 0115, 0116, 0117, 0118, 0119, 0120, 0121, 0122, 0123, 0124, 0125, 0126, 0127, 0128, 0129, 0130, 0131, 0132, 0133, 0134, 0135, 0136, 0137, 0138, 0139, 0140, 0141, 0142, 0143, 0144, 0145, 0146, 0147, 0148, 0149, 0150, 0151, 0152, 0153, 0154, 0155, 0156, 0158, 0159, 0160, 0161, 0162, 0163, 0164, 0165, 0166, 0167, 0168, 0169, 0170, 0171, 0172, 0173, 0174, 0175, 0176, 0177, 0178, 0179, 0180, 0181, 0182, 0183, 0184, 0185, 0186,	SP0003, SP0004, SP0026, SP0030, SP0032, SP0043, SP0068, SP0069, SP0070, SP0071, SP0072, SP0124
美洲	ES300h	AVV	2013 - 2018	混合 动力 控制	√	√	√	√	0068, 0069, 0070, 0071, 0072, 0073, 0074, 0075, 0076, 0077, 0078, 0079, 0080, 0081	SP0003, SP0004, SP0005, SP0024, SP0025, SP0026, SP0054, SP0055, SP0056, SP0057, SP0058, SP0059
美洲	ES300h	AVV	2013 - 2018	巡航 控制	√	√	√	√		

美洲	ES300h	AVV	2013 - 2018	制动防抱死/稳定防滑控制	√	√	√	√	0026, 0376, 0377, 0379, 0380, 0382, 0383, 0471, 0821, 0822, 0826, 0827, 0828, 0829, 0830, 0831, 0832, 0833, 0834, 0835, 0836, 0837, 0838, 0839, 0840, 0841, 0842, 0843, 0844, 0845, 0846, 0847, 0848, 0849, 0850, 0851, 0852, 0853, 0854, 0855, 0856, 0857, 0858, 0859, 0860, 0861, 0862, 0863, 0864, 0865, 0866, 0867, 0868, 0869, 0870, 0871, 0872, 0873, 0874, 0876, 0877, 0884, 0885, 0886, 0887, 0888, 0889, 0890, 0891, 0892, 0893, 0894, 0896, 0897, 0898, 0899, 0900, 0901, 0902, 0903, 0904, 0905, 0906, 0907, 0908, 0909, 0910, 0911, 1538, 1539, 1540, 1541, 1542, 1543, 1544, 1545, 1546	SP0001, SP0003, SP0021, SP0022, SP0023, SP0144, SP0193
美洲	ES300h	AVV	2013 - 2018	胎压监测	√	√	√			SP0001, SP0002
美洲	ES300h	AVV	2013 - 2018	电子动力方向机	√	√	√	√		SP0001, SP0009, SP0010
美洲	ES300h	AVV	2013 - 2018	车道偏离警报	√	√	√	√	0823, 0824	SP0105, SP0107

美洲	ES300h	AVV	2013 - 2018	空调	√	√	√	√	0556, 0557, 0558, 0559, 0560, 0561, 0562, 0563, 0564, 0565, 0566, 0567, 0568, 0569, 0570, 0571, 0572, 0573, 0574, 0575, 0576, 0577, 0578, 0579, 0580, 0581, 0582, 0583, 0584, 0585, 0586, 0587, 0588, 0589, 0590, 0591, 0592, 0593, 0594, 0595, 0596, 0597, 0598, 0599, 0600, 0601, 0602, 0603, 0604, 0605, 0606, 0607, 0608, 0609, 0610, 0611, 0612, 0613, 0614, 0615	SP0016, SP0017
美洲	ES300h	AVV	2013 - 2018	安全气囊	√	√	√	√		SP0001
美洲	ES300h	AVV	2013 - 2018	主车身	√	√	√	√	0005, 0282, 0300, 0301, 0317, 0319, 0333, 0335, 0337, 0339, 0426, 0427, 0429, 0433, 0434, 0435, 0436, 0490, 0496, 0497, 0498, 0499, 0500, 0501, 0502, 0783, 0784, 0785, 0786, 0787, 0788, 0789, 0790, 0791, 0792, 0793, 0794, 0795, 0796, 0797, 0798, 0799, 0800, 0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810, 0811, 0812, 0813, 0814, 0815, 0816, 0817, 0818	SP0005, SP0018, SP0019, SP0020, SP0174
美洲	ES300h	AVV	2013 - 2018	PM1 网关	√	√	√	√		SP0005
美洲	ES300h	AVV	2013 - 2018	后门	√	√	√	√	0520, 0521, 0522, 0523, 0524, 0525, 0526	
美洲	ES300h	AVV	2013 - 2018	驾驶员门车窗控制	√	√	√		0528	SP0003
美洲	ES300h	AVV	2013 - 2018	前乘员门车窗控制	√	√	√		0528	SP0003

美洲	ES300h	AVV	2013 - 2018	左后 门车窗 控制	√	√	√		0528	SP0003
美洲	ES300h	AVV	2013 - 2018	右后 门车窗 控制	√	√	√		0528	SP0003
美洲	ES300h	AVV	2013 - 2018	驾驶 员座椅 控制单 元	√	√	√	√	0026, 0421, 0422, 04 23, 0424, 0513, 0514 , 0515, 0516, 0517, 0 518, 0519	
美洲	ES300h	AVV	2013 - 2018	前乘 员座椅 控制单 元	√	√	√	√	0026, 0421, 0422, 04 23, 0424, 0425, 0513 , 0514, 0515, 0516, 0 517, 0519	
美洲	ES300h	AVV	2013 - 2018	主开 关	√	√	√			
美洲	ES300h	AVV	2013 - 2018	滑动 天窗	√	√	√		0529	
美洲	ES300h	AVV	2013 - 2018	电动 调节 转向 柱	√	√	√	√	0472, 0473	

美洲	ES300h	AVV	2013 - 2018	组合 仪表	√	√	√	√	0398, 0616, 0617, 0618, 0619, 0620, 0621, 0622, 0623, 0624, 0625, 0626, 0627, 0628, 0629, 0630, 0631, 0632, 0633, 0634, 0635, 0636, 0637, 0638, 0639, 0640, 0641, 0642, 0643, 0644, 0645, 0646, 0647, 0648, 0649, 0650, 0651, 0652, 0653, 0654, 0655, 0656, 0657, 0658, 0659, 0660, 0661, 0662, 0663, 0664, 0665, 0666, 0667, 0668, 0669, 0670, 0671, 0672, 0673, 0674, 0675, 0676, 0677, 0678, 0679, 0680, 0681, 0682, 0683, 0684, 0685, 0686, 0687, 0688, 0689, 0690, 0691, 0692, 0693, 0694, 0695, 0696, 0697, 0698, 0699, 0700, 0701, 0702, 0703, 0704, 0705, 0706, 0707, 0708, 0709, 0710, 0711, 0712, 0713, 0714, 0715, 0716,	
美洲	ES300h	AVV	2013 - 2018	左侧 后视镜	√	√	√	√	0275, 0276, 0277, 0278, 0279, 0280, 0281, 0282, 0283, 0284	
美洲	ES300h	AVV	2013 - 2018	右侧 后视镜	√	√	√	√	0275, 0276, 0277, 0278, 0279, 0280, 0281, 0282, 0283, 0284	
美洲	ES300h	AVV	2013 - 2018	驻车 辅助 雷达	√	√	√	√	0023, 0024, 0025, 0026	
美洲	ES300h	AVV	2013 - 2018	前大 灯自 动调 平	√	√	√	√	0007, SP0008	
美洲	ES300h	AVV	2013 - 2018	智能 钥匙	√	√	√	√	0329, 0333, 0496, 0498, 0501, 0502, 0530, 0531, 0532, 0533, 0534, 0535, 0536, 0537, 0538, 0539, 0540, 0541, 0542, 0543, 0544, 0545, 0546, 0547, 0548, 0549, 0550, 0551, 0552, 0553	SP0011, SP0013, SP0014, SP0015, SP0018, SP0192

美洲	ES300h	AVV	2013 - 2018	电源控制	√	√	√	√	0299, 0300, 0301, 0302, 0303, 0304, 0305	SP0046
美洲	ES300h	AVV	2013 - 2018	座椅乘员检测	√	√	√			SP0034, SP0035, SP0036
美洲	ES300h	AVV	2013 - 2018	远程发动机启动	√	√	√	√		SP0047
美洲	ES300h	AVV	2013 - 2018	导航系统	√	√	√	√		
美洲	ES300h	AVV	2013 - 2018	盲区监视系统(右侧单元)	√	√	√	√		SP0099, SP0100
美洲	ES300h	AVV	2013 - 2018	盲区监视系统(左侧单元)	√	√	√	√		SP0099, SP0100
美洲	ES300h	AVV	2013 - 2018	车载通信服务系统	√	√	√	√		
美洲	ES300h	AVV	2013 - 2018	雷达巡航	√	√	√	√		SP0041, SP0042
美洲	ES300h	AVV	2013 - 2018	预碰撞安全系统	√	√	√	√	0347, 0348, 0349, 0350	
美洲	ES300h	AVV	2013 - 2018	预碰撞安全系统2	√	√	√	√	0016, 0017, 0018, 0020, 0021, 0022, 0298	SP0005, SP0038, SP0039, SP0045
美洲	ES300h	AVV	2013 - 2018	高级驻车引导/驻车辅助监视器	√	√	√	√		
美洲	ES300h	AVV	2013 - 2018	车辆接近警示系统	√	√	√		0044, 0045, 0046	

美洲	ES300h	AVV	2013 - 2018	前识 别摄 像机	√	√	√	√	0052	SP0079, SP0105, S P0106, SP0107, SP 0195, SP0196, SP0 197
美洲	ES300h	AVV	2013 - 2018	车道 保持 辅助 (LKA) / 车 道偏 离警 报 (LDA)	√	√	√	√	0823, 0824	
美洲	ES300h	AVV	2013 - 2018	车道 保持 辅助 / 车 道偏 离警 报 (副)	√	√	√	√		
美洲	ES300h	AVV	2013 - 2018	中央 网关	√	√	√	√		
美洲	ES300h	AVV	2013 - 2018	弯道 辅助 照明 (AFS)	√	√	√	√	0007, 0008, 0009, 04 74, 0475, 0476, 0477 , 0478, 0479, 0480, 0 481, 0482, 0483, 048 4, 0485, 0486, 0487, 0488, 0489, 0490, 04 91, 0492, 0493	
美洲	ES300h	AVV	2013 - 2018	雷达 巡航 1	√	√	√	√		
美洲	ES300h	AVV	2013 - 2018	雷达 巡航 2	√	√	√	√	0017, 0018	SP0041, SP0042, S P0079
美洲	ES300h	AVV	2013 - 2018	智能 进入	√	√	√	√	0329, 0333, 0496, 04 98, 0501, 0502, 0530 , 0531, 0532, 0533, 0 534, 0535, 0536, 053 7, 0538, 0539, 0540, 0541, 0542, 0543, 05 44, 0545, 0546, 0547 , 0548, 0549, 0550, 0 551, 0552, 0553	

美洲	ES330	MCV	2004 – 2006	发动机和自动变速箱系统	√	√	√	√	0169, 0255, 1126, 1127, 1128, 1129, 1130, 1131, 1132, 1133, 1134, 1135, 1136, 1137, 1138, 1139, 1140, 1141, 1142, 1143, 1144, 1145, 1146, 1147, 1148, 1149, 1150, 1151, 1152, 1153, 1154, 1155, 1156, 1157, 1158, 1159, 1160, 1161, 1162, 1163, 1164, 1165, 1166, 1167, 1168, 1169, 1170, 1171, 1172, 1173, 1174, 1175, 1176, 1177, 1178, 1179, 1180, 1575, 1576	SP0003, SP0004, SP0026
美洲	ES330	MCV	2004 – 2006	巡航控制	√	√	√	√		
美洲	ES330	MCV	2004 – 2006	EMS	√	√	√		0439, 0440, 0446, 0447, 0450, 0451, 0454, 0455, 0456, 0457, 0464, 0465, 0466, 0467, 0469, 0470, 0471, 1069, 1070, 1071, 1072, 1073, 1074, 1075, 1076	SP0001
美洲	ES330	MCV	2004 – 2006	制动防抱死/稳定防滑控制	√	√	√	√	0821, 0822, 0826, 0827, 0828, 0829, 0831, 0840, 0848, 0849, 0854, 0855, 0856, 0857, 0876, 0889, 0890, 0899, 0900, 0901, 0902, 0903, 0904, 0905, 0906, 0907, 0909, 0910, 0911, 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1083, 1096, 1098, 1099, 1101, 1102, 1104, 1105, 1106, 1117, 1118, 1121, 1122, 1123, 1124, 1125, 1538, 1547, 1548, 1549, 1550, 1551, 1552, 1553, 1554, 1555, 1556, 1557, 1558, 1559, 1560, 1561, 1562, 1563, 1564, 1565, 1566, 1567, 1568, 1569, 1570, 1571, 1572, 1573, 1574	SP0001, SP0003, SP0021, SP0023

美洲	ES330	MCV	2004 - 2006	停机 系统 状态 由认 证 ECU 或智 能钥 匙 ECU 确定	√	√	√		0501, 0983, 0984, 0985, 0986, 0987, 0988, 0989	SP0065, SP0066
美洲	ES330	MCV	2004 - 2006	防盗 系统	√	√	√		0321, 0333, 0337, 0494, 0495, 0498, 0500, 0501, 0785, 0993, 0994, 0995, 0996, 0997, 0998, 0999, 1000, 1001, 1002, 1003, 1004	
美洲	ES330	MCV	2004 - 2006	安全 气囊	√	√	√			SP0001
美洲	ES330	MCV	2004 - 2006	车身	√	√	√		0031, 0032, 0319, 0331, 0333, 0335, 0337, 0339, 0429, 0498, 0499, 0500, 0501, 0783, 0784, 0785, 0801, 0802, 0805, 0806, 0807, 0809, 0815, 0816, 0912, 0913, 0914, 0915, 0916, 0917, 0918, 0919, 0920, 0921, 0922, 0923, 0924, 0925, 0926, 0927, 0928, 0929, 0930, 0931, 0932, 0933, 0934, 0935, 0969	SP0005
美洲	ES330	MCV	2004 - 2006	驾驶 员车 门	√	√	√		0279, 0280, 0281, 0282, 0283, 0284, 0317, 0429, 0430, 0437, 0503, 0507, 0508, 0509, 0528, 0990, 0991	
美洲	ES330	MCV	2004 - 2006	乘客 车门	√	√	√		0279, 0280, 0281, 0282, 0283, 0284, 0317, 0429, 0430, 0437, 0503, 0507, 0508, 0509, 0528, 0990, 0991	
美洲	ES330	MCV	2004 - 2006	座椅 乘员 检测	√	√	√			SP0034, SP0035, SP0036

美洲	ES350	***	2019 - 2021	发动 机	√	√	√	√	0071, 0080, 0081, 01 10, 0111, 0114, 0137 , 0149, 0155, 0158, 0 168, 0180, 0182, 018 5, 0187, 0188, 0190, 0191, 0192, 0193, 01 94, 0195, 0204, 0206 , 0211, 0236, 0237, 0 249, 0250, 0254, 025 8, 0262, 1194, 1195, 1196, 1197, 1198, 11 99, 1200, 1201, 1202 , 1203, 1204, 1205, 1 206, 1207, 1208, 120 9, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1215, 12 16, 1217, 1218, 1219 , 1220, 1221, 1222, 1 223, 1224, 1225, 122 6, 1227, 1228, 1229, 1230, 1231, 1232	
美洲	ES350	***	2019 - 2021	变速 箱	√	√	√	√	0071, 0080, 0081, 01 10, 0111, 0114, 0137 , 0149, 0168, 0180, 0 182, 0185, 0187, 018 8, 0190, 0191, 0192, 0193, 0194, 0195, 02 04, 0206, 0211, 0236 , 0237, 0249, 0250, 0 254, 0258, 0262, 119 4, 1195, 1196, 1197, 1198, 1199, 1200, 12 01, 1202, 1203, 1204 , 1205, 1206, 1207, 1 208, 1209, 1210, 121 1, 1212, 1213, 1214, 1215, 1216, 1217, 12 18, 1219, 1220, 1221 , 1222, 1223, 1224, 1 225, 1226, 1227, 122 8, 1229, 1231	
美洲	ES350	***	2019 - 2021	雷达 巡航 1	√	√	√	√		
美洲	ES350	***	2019 - 2021	雷达 巡航 2	√	√	√		1504, 1505	

美洲	ES350	***	2019 - 2021	空气 悬架	√	√	√	√	0438, 0439, 0440, 0441, 0442, 0443, 0444, 0445, 0446, 0447, 0448, 0449, 0450, 0451, 0452, 0453, 0454, 0455, 0456, 0457, 0458, 0459, 0460, 0461, 0462, 0463, 0464, 0465, 0466, 0467, 0468, 0469, 0470, 0471	
美洲	ES350	***	2019 - 2021	防抱 死制 动/ 电子 驻车	√	√	√		0471, 0830, 0839, 0887, 0911, 1498, 1499, 1500, 1501, 1502, 1503	
美洲	ES350	***	2019 - 2021	胎压 监测	√	√	√			
美洲	ES350	***	2019 - 2021	电子 动力 方向 机	√	√	√	√		
美洲	ES350	***	2019 - 2021	前识 别摄 像机	√	√	√			
美洲	ES350	***	2019 - 2021	车道 控制	√	√	√		0824, 0989	
美洲	ES350	***	2019 - 2021	全景 监视	√	√	√	√		
美洲	ES350	***	2019 - 2021	转向 角度 传感 器	√	√	√			
美洲	ES350	***	2019 - 2021	驻车 辅助 监视	√	√	√	√		

美洲	ES350	***	2019 – 2021	空调	√	√	√	√	0556, 0557, 0558, 0559, 0560, 0561, 0562, 0563, 0564, 0565, 0566, 0567, 0568, 0569, 0570, 0571, 0572, 0573, 0574, 0575, 0576, 0577, 0578, 0579, 0580, 0581, 0582, 0583, 0584, 0585, 0586, 0587, 0588, 0589, 0590, 0591, 0592, 0593, 0594, 0595, 0596, 0597, 0598, 0599, 0600, 0601, 0602, 0603, 0604, 0605, 0606, 0607, 0608, 0609, 0610, 0611, 0612, 0613, 0614, 0615	
美洲	ES350	***	2019 – 2021	安全气囊	√	√	√	√		
美洲	ES350	***	2019 – 2021	预碰撞系统	√	√	√		1524, 1525, 1526	
美洲	ES350	***	2019 – 2021	主车身	√	√	√	√	0005, 0282, 0300, 0301, 0317, 0319, 0333, 0335, 0337, 0339, 0426, 0427, 0429, 0433, 0434, 0435, 0436, 0490, 0496, 0497, 0498, 0499, 0500, 0501, 0502, 0783, 0784, 0785, 0786, 0787, 0788, 0789, 0790, 0791, 0792, 0793, 0794, 0795, 0796, 0797, 0798, 0799, 0800, 0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810, 0811, 0812, 0813, 0814, 0815, 0816, 0817, 0818	
美洲	ES350	***	2019 – 2021	附件控制网关	√	√	√	√		
美洲	ES350	***	2019 – 2021	中央网关	√	√	√	√		
美洲	ES350	***	2019 – 2021	后门	√	√	√	√	0520, 0521, 0522, 0523, 0524, 0525, 0526	

美洲	ES350	***	2019 - 2021	驾驶员 车窗 控制	√	√	√		0528	
美洲	ES350	***	2019 - 2021	前乘 员门 车窗 控制	√	√	√		0528	
美洲	ES350	***	2019 - 2021	左后 门车 窗控 制	√	√	√		0528	
美洲	ES350	***	2019 - 2021	右后 门车 窗控 制	√	√	√		0528	
美洲	ES350	***	2019 - 2021	驾驶 员座 椅控 制单 元	√	√	√	√	0026, 0421, 0422, 0423, 0424, 0513, 0514, 0515, 0516, 0517, 0518, 0519	
美洲	ES350	***	2019 - 2021	主开 关	√	√	√			
美洲	ES350	***	2019 - 2021	滑动 天窗	√	√	√		0529	
美洲	ES350	***	2019 - 2021	电动 调节 转向 柱	√	√	√		1513, 1514	

美洲	ES350	***	2019 - 2021	组合 仪表	√	√	√	0274, 0398, 0475, 0488, 0620, 0624, 0626, 0627, 0638, 0648, 0650, 0651, 0652, 0656, 0657, 0659, 0660, 0670, 0671, 0675, 0676, 0684, 0686, 0690, 0693, 0701, 0702, 0704, 0710, 0723, 0724, 0728, 0729, 0730, 0731, 0732, 0734, 0735, 0736, 0737, 0752, 0753, 1233, 1234, 1235, 1236, 1237, 1238, 1239, 1240, 1241, 1242, 1243, 1244, 1245, 1246, 1247, 1248, 1249, 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1256, 1257, 1258, 1259, 1260, 1261, 1262, 1263, 1264, 1265, 1266, 1267, 1268, 1269, 1270, 1271, 1272, 1273, 1274, 1275, 1276, 1277, 1278, 1279, 1280, 1281, 1282, 1283, 1284, 1285, 1286, 1287, 1288, 1289, 1290, 1291, 1292,	
美洲	ES350	***	2019 - 2021	抬头 显示器	√	√	√	0049, 0050, 1506, 1507, 1508, 1509, 1510, 1511, 1512	
美洲	ES350	***	2019 - 2021	路标 侦测 辅助	√	√	√		
美洲	ES350	***	2019 - 2021	左侧 后视镜	√	√	√	0275, 0276, 0277, 0278, 0279, 0280, 0281, 0282, 0283, 0284	
美洲	ES350	***	2019 - 2021	右侧 后视镜	√	√	√	0275, 0276, 0277, 0278, 0279, 0280, 0281, 0282, 0283, 0284	
美洲	ES350	***	2019 - 2021	高级 驻车 引导/ 智能 驻车 雷达/ 驻车 辅助 雷达	√	√	√	0023, 0024, 0025, 0026	

美洲	ES350	***	2019 - 2021	雨水/湿度传感器单元	√	√	√			
美洲	ES350	***	2019 - 2021	远程发动机启动	√	√	√	√		
美洲	ES350	***	2019 - 2021	弯道辅助照明 (AFS)	√	√	√	√	0007, 0008, 0009, 0474, 0475, 0476, 0477, 0478, 0479, 0480, 0481, 0482, 0483, 0484, 0485, 0486, 0487, 0488, 0489, 0490, 0491, 0492, 0493	
美洲	ES350	***	2019 - 2021	弯道辅助照明右侧系统 (AFS)	√	√	√		0001, 0002, 0003, 0004, 0005, 0028	
美洲	ES350	***	2019 - 2021	前大灯自动调平	√	√	√		0001, 0002, 0003, 0004, 0005, 0006, 0007, 0008, 0009, 0010, 0011, 0012, 0013, 0014, 0015	
美洲	ES350	***	2019 - 2021	大灯自动调平控制 (右侧单元)	√	√	√		0001, 0002, 0003, 0004, 0005, 0028	
美洲	ES350	***	2019 - 2021	自动远光灯 (AHB)	√	√	√			
美洲	ES350	***	2019 - 2021	智能钥匙	√	√	√	√	0329, 0333, 0496, 0498, 0501, 0502, 0530, 0531, 0532, 0533, 0534, 0535, 0536, 0537, 0538, 0539, 0540, 0541, 0542, 0543, 0544, 0545, 0546, 0547, 0548, 0549, 0550, 0551, 0552, 0553	
美洲	ES350	***	2019 - 2021	电源控制	√	√	√	√	0299, 0300, 0301, 0302, 0303, 0304, 0305	

美洲	ES350	***	2019 - 2021	座椅 乘员 检测	√	√	√	√		
美洲	ES350	***	2019 - 2021	启动 机起 动控 制	√	√	√	√	0256, 0257	
美洲	ES350	***	2019 - 2021	导航 系统	√	√	√	√		
美洲	ES350	***	2019 - 2021	前雷 达传 感器	√	√	√			
美洲	ES350	***	2019 - 2021	盲区 监视 系统 (右 侧单 元)	√	√	√	√		
美洲	ES350	***	2019 - 2021	盲区 监视 系统 (左 侧单 元)	√	√	√	√		
美洲	ES350	***	2019 - 2021	主动 噪声 控制	√	√	√		1515, 1516, 1517, 1518, 1519	
美洲	ES350	***	2019 - 2021	行人 保护	√	√	√			
美洲	ES350	***	2019 - 2021	车载 通信 服务 系统	√	√	√	√	1521, 1522	

美洲	ES350	GSV	2007 - 2018	发动 机	√	√	√	√	0071, 0079, 0080, 0081, 0082, 0083, 0084, 0085, 0086, 0087, 0088, 0089, 0096, 0097, 0098, 0099, 0100, 0101, 0102, 0103, 0104, 0105, 0106, 0107, 0108, 0109, 0110, 0111, 0112, 0113, 0114, 0115, 0116, 0117, 0118, 0119, 0120, 0121, 0122, 0123, 0124, 0125, 0126, 0127, 0128, 0129, 0130, 0131, 0132, 0133, 0134, 0135, 0136, 0137, 0138, 0139, 0140, 0141, 0142, 0143, 0144, 0145, 0146, 0147, 0148, 0149, 0150, 0151, 0152, 0153, 0154, 0155, 0156, 0158, 0159, 0160, 0161, 0162, 0163, 0164, 0165, 0166, 0167, 0168, 0169, 0170, 0171, 0172, 0173, 0174, 0175, 0176, 0177, 0178, 0179, 0180, 0181, 0182, 0183, 0184, 0185, 0186,	SP0004, SP0026, SP0030, SP0032, SP0043, SP0044, SP0068, SP0069, SP0070, SP0071, SP0072, SP0124
----	-------	-----	-------------------	---------	---	---	---	---	---	--

美洲	ES350	GSV	2007 - 2018	自动 变速 箱系 统	√	√	√	√	0071, 0079, 0080, 0081, 0082, 0083, 0084, 0085, 0086, 0087, 0088, 0089, 0096, 0097, 0100, 0101, 0102, 0103, 0104, 0105, 0106, 0107, 0108, 0109, 0110, 0111, 0112, 0113, 0115, 0116, 0117, 0118, 0119, 0120, 0121, 0122, 0123, 0124, 0125, 0126, 0127, 0128, 0129, 0130, 0131, 0132, 0133, 0134, 0135, 0136, 0137, 0138, 0139, 0140, 0141, 0149, 0159, 0161, 0162, 0163, 0164, 0165, 0166, 0167, 0168, 0169, 0170, 0171, 0172, 0173, 0174, 0175, 0176, 0177, 0178, 0179, 0180, 0181, 0182, 0183, 0184, 0185, 0186, 0187, 0188, 0189, 0190, 0191, 0192, 0193, 0194, 0195, 0196, 0197, 0198, 0199, 0200, 0201, 0202, 0203, 0204, 0205,	SP0003, SP0004, SP0032, SP0068, SP0124
美洲	ES350	GSV	2007 - 2018	巡航 控制	√	√	√	√		
美洲	ES350	GSV	2007 - 2018	电控 发动 机支 座 (机 脚胶 控制)	√	√	√		0432	

美洲	ES350	GSV	2007 - 2018	制动防抱死/稳定防滑控制	√	√	√	√	0026, 0376, 0377, 0379, 0380, 0382, 0383, 0471, 0821, 0822, 0826, 0827, 0828, 0829, 0830, 0831, 0832, 0833, 0834, 0835, 0836, 0837, 0838, 0839, 0840, 0841, 0842, 0843, 0844, 0845, 0846, 0847, 0848, 0849, 0850, 0851, 0852, 0853, 0854, 0855, 0856, 0857, 0858, 0859, 0860, 0861, 0862, 0863, 0864, 0865, 0866, 0867, 0868, 0869, 0870, 0871, 0872, 0873, 0874, 0876, 0877, 0884, 0885, 0886, 0887, 0888, 0889, 0890, 0891, 0892, 0893, 0894, 0896, 0897, 0898, 0899, 0900, 0901, 0902, 0903, 0904, 0905, 0906, 0907, 0908, 0909, 0910, 0911, 1538, 1539, 1540, 1541, 1542, 1543, 1544, 1545, 1546	SP0001, SP0003, SP0021, SP0022, SP0023, SP0024, SP0117, SP0193
美洲	ES350	GSV	2007 - 2018	胎压监测	√	√	√			SP0001, SP0002
美洲	ES350	GSV	2007 - 2018	空调	√	√	√	√	0556, 0557, 0558, 0559, 0560, 0561, 0562, 0563, 0564, 0565, 0566, 0567, 0568, 0569, 0570, 0571, 0572, 0573, 0574, 0575, 0576, 0577, 0578, 0579, 0580, 0581, 0582, 0583, 0584, 0585, 0586, 0587, 0588, 0589, 0590, 0591, 0592, 0593, 0594, 0595, 0596, 0597, 0598, 0599, 0600, 0601, 0602, 0603, 0604, 0605, 0606, 0607, 0608, 0609, 0610, 0611, 0612, 0613, 0614, 0615	SP0016, SP0017
美洲	ES350	GSV	2007 - 2018	安全气囊	√	√	√	√		SP0001

美洲	ES350	GSV	2007 - 2018	主车 身	√	√	√	√	0005, 0282, 0300, 03 01, 0317, 0319, 0333 , 0335, 0337, 0339, 0 426, 0427, 0429, 043 3, 0434, 0435, 0436, 0490, 0496, 0497, 04 98, 0499, 0500, 0501 , 0502, 0783, 0784, 0 785, 0786, 0787, 078 8, 0789, 0790, 0791, 0792, 0793, 0794, 07 95, 0796, 0797, 0798 , 0799, 0800, 0801, 0 802, 0803, 0804, 080 5, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810, 0811, 08 12, 0813, 0814, 0815 , 0816, 0817, 0818	SP0005, SP0018, S P0019, SP0020, SP 0174
美洲	ES350	GSV	2007 - 2018	网关	√	√	√	√		SP0005
美洲	ES350	GSV	2007 - 2018	驾驶 员门 车窗 控制	√	√	√		0528	SP0003
美洲	ES350	GSV	2007 - 2018	前乘 员门 车窗 控制	√	√	√		0528	SP0003
美洲	ES350	GSV	2007 - 2018	左后 门车 窗控 制	√	√	√		0528	SP0003
美洲	ES350	GSV	2007 - 2018	右后 门车 窗控 制	√	√	√		0528	SP0003
美洲	ES350	GSV	2007 - 2018	驾驶 员座 椅控 制单 元	√	√	√	√	0026, 0421, 0422, 04 23, 0424, 0513, 0514 , 0515, 0516, 0517, 0 518, 0519	
美洲	ES350	GSV	2007 - 2018	前乘 员座 椅控 制单 元	√	√	√	√	0026, 0421, 0422, 04 23, 0424, 0425, 0513 , 0514, 0515, 0516, 0 517, 0519	
美洲	ES350	GSV	2007 - 2018	主开 关	√	√	√			
美洲	ES350	GSV	2007 - 2018	滑动 天窗	√	√	√		0529	

美洲	ES350	GSV	2007 - 2018	电动 调节 转向 柱	√	√	√	√	0472, 0473	
美洲	ES350	GSV	2007 - 2018	组合 仪表	√	√	√	√	0398, 0616, 0617, 0618, 0619, 0620, 0621, 0622, 0623, 0624, 0625, 0626, 0627, 0628, 0629, 0630, 0631, 0632, 0633, 0634, 0635, 0636, 0637, 0638, 0639, 0640, 0641, 0642, 0643, 0644, 0645, 0646, 0647, 0648, 0649, 0650, 0651, 0652, 0653, 0654, 0655, 0656, 0657, 0658, 0659, 0660, 0661, 0662, 0663, 0664, 0665, 0666, 0667, 0668, 0669, 0670, 0671, 0672, 0673, 0674, 0675, 0676, 0677, 0678, 0679, 0680, 0681, 0682, 0683, 0684, 0685, 0686, 0687, 0688, 0689, 0690, 0691, 0692, 0693, 0694, 0695, 0696, 0697, 0698, 0699, 0700, 0701, 0702, 0703, 0704, 0705, 0706, 0707, 0708, 0709, 0710, 0711, 0712, 0713, 0714, 0715, 0716,	
美洲	ES350	GSV	2007 - 2018	电动 后视 镜	√	√	√		0278, 0280, 0281, 0282, 0283, 0317, 0426, 0427, 0428, 0429, 0433, 0434, 0435, 0436, 0437	
美洲	ES350	GSV	2007 - 2018	驻车 辅助 雷达	√	√	√	√	0023, 0024, 0025, 0026	
美洲	ES350	GSV	2007 - 2018	弯道 辅助 照明 (AFS)	√	√	√	√	0007, 0008, 0009, 0474, 0475, 0476, 0477, 0478, 0479, 0480, 0481, 0482, 0483, 0484, 0485, 0486, 0487, 0488, 0489, 0490, 0491, 0492, 0493	

美洲	ES350	GSV	2007 - 2018	智能 钥匙	√	√	√	√	0329, 0333, 0496, 0498, 0501, 0502, 0530, 0531, 0532, 0533, 0534, 0535, 0536, 0537, 0538, 0539, 0540, 0541, 0542, 0543, 0544, 0545, 0546, 0547, 0548, 0549, 0550, 0551, 0552, 0553	SP0011, SP0013, SP0014, SP0015, SP0018, SP0192
美洲	ES350	GSV	2007 - 2018	座椅 乘员 检测	√	√	√			SP0034, SP0035, SP0036
美洲	ES350	GSV	2007 - 2018	雷达 巡航	√	√	√	√		SP0041, SP0042, SP0062
美洲	ES350	GSV	2007 - 2018	预碰 撞安 全系 统	√	√	√	√	0347, 0348, 0349, 0350	
美洲	ES350	GSV	2007 - 2018	导航 系统	√	√	√	√		
美洲	ES350	GSV	2007 - 2018	车载 通信 服务 系统	√	√	√	√		
美洲	ES350	GSV	2007 - 2018	电子 动力 方向 机	√	√	√	√		SP0001, SP0009, SP0010
美洲	ES350	GSV	2007 - 2018	车道 偏离 警报	√	√	√	√	0823, 0824	SP0105, SP0107
美洲	ES350	GSV	2007 - 2018	后门	√	√	√	√	0520, 0521, 0522, 0523, 0524, 0525, 0526	
美洲	ES350	GSV	2007 - 2018	左侧 后视 镜	√	√	√	√	0275, 0276, 0277, 0278, 0279, 0280, 0281, 0282, 0283, 0284	
美洲	ES350	GSV	2007 - 2018	右侧 后视 镜	√	√	√	√	0275, 0276, 0277, 0278, 0279, 0280, 0281, 0282, 0283, 0284	
美洲	ES350	GSV	2007 - 2018	前大 灯自 动调 平	√	√	√	√	0007, SP0008	
美洲	ES350	GSV	2007 - 2018	电源 控制	√	√	√	√	0299, 0300, 0301, 0302, 0303, 0304, 0305	SP0046
美洲	ES350	GSV	2007 - 2018	远程 发动 机起 动	√	√	√	√		SP0047

美洲	ES350	GSV	2007 - 2018	启动 机起 动控 制	√	√	√	√	0256, 0257	
美洲	ES350	GSV	2007 - 2018	盲区 监视 系统 (右 侧单 元)	√	√	√	√		SP0097, SP0098, S P0099, SP0100
美洲	ES350	GSV	2007 - 2018	盲区 监视 系统 (左 侧单 元)	√	√	√	√		SP0099, SP0100, S P0101, SP0102, SP 0103, SP0104
美洲	ES350	GSV	2007 - 2018	预碰 撞安 全系 统2	√	√	√	√	0016, 0017, 0018, 00 20, 0021, 0022, 0298	SP0005, SP0038, S P0039, SP0045
美洲	ES350	GSV	2007 - 2018	高级 驻车 引导 /驻 车辅 助监 视器	√	√	√	√		
美洲	ES350	GSV	2007 - 2018	前识 别摄 像机	√	√	√	√	0052	SP0105, SP0107
美洲	ES350	GSV	2007 - 2018	车道 保持 辅助 (LKA) / 车 道偏 离警 报 (LDA)	√	√	√	√	0823, 0824	
美洲	ES350	GSV	2007 - 2018	车道 保持 辅助 /车 道偏 离警 报 (副)	√	√	√	√		
美洲	ES350	GSV	2007 - 2018	中央 网关	√	√	√	√		

美洲	ES350	GSV	2007 - 2018	雷达 巡航 1	√	√	√	√	0026, 0421, 0422, 04 23, 0424, 0425, 0513 , 0514, 0515, 0516, 0 517, 0519	
美洲	ES350	GSV	2007 - 2018	雷达 巡航 2	√	√	√	√	0017, 0018	SP0041, SP0042
美洲	ES350	GSV	2007 - 2018	智能 进入	√	√	√	√	0329, 0333, 0496, 04 98, 0501, 0502, 0530 , 0531, 0532, 0533, 0 534, 0535, 0536, 053 7, 0538, 0539, 0540, 0541, 0542, 0543, 05 44, 0545, 0546, 0547 , 0548, 0549, 0550, 0 551, 0552, 0553	
美洲	GS F	URL	2016 - 2020	发动 机	√	√	√	√	0071, 0079, 0080, 00 81, 0082, 0083, 0084 , 0085, 0086, 0087, 0 088, 0089, 0096, 009 7, 0098, 0099, 0100, 0101, 0102, 0103, 01 04, 0105, 0106, 0107 , 0108, 0109, 0110, 0 111, 0112, 0113, 011 4, 0115, 0116, 0117, 0118, 0119, 0120, 01 21, 0122, 0123, 0124 , 0125, 0126, 0127, 0 128, 0129, 0130, 013 1, 0132, 0133, 0134, 0135, 0136, 0137, 01 38, 0139, 0140, 0141 , 0142, 0143, 0144, 0 145, 0146, 0147, 014 8, 0149, 0150, 0151, 0152, 0153, 0154, 01 55, 0156, 0158, 0159 , 0160, 0161, 0162, 0 163, 0164, 0165, 016 6, 0167, 0168, 0169, 0170, 0171, 0172, 01 73, 0174, 0175, 0176 , 0177, 0178, 0179, 0 180, 0181, 0182, 018 3, 0184, 0185, 0186,	SP0004, SP0026, S P0030, SP0032, SP 0043, SP0044, SP0 068, SP0069, SP00 70, SP0071, SP007 2, SP0124

美洲	GS F	URL	2016 - 2020	自动 变速 箱系 统	√	√	√	√	0071, 0079, 0080, 0081, 0082, 0083, 0084, 0085, 0086, 0087, 0088, 0089, 0096, 0097, 0100, 0101, 0102, 0103, 0104, 0105, 0106, 0107, 0108, 0109, 0110, 0111, 0112, 0113, 0115, 0116, 0117, 0118, 0119, 0120, 0121, 0122, 0123, 0124, 0125, 0126, 0127, 0128, 0129, 0130, 0131, 0132, 0133, 0134, 0135, 0136, 0137, 0138, 0139, 0140, 0141, 0149, 0159, 0161, 0162, 0163, 0164, 0165, 0166, 0167, 0168, 0169, 0170, 0171, 0172, 0173, 0174, 0175, 0176, 0177, 0178, 0179, 0180, 0181, 0182, 0183, 0184, 0185, 0186, 0187, 0188, 0189, 0190, 0191, 0192, 0193, 0194, 0195, 0196, 0197, 0198, 0199, 0200, 0201, 0202, 0203, 0204, 0205,	SP0003, SP0004, SP0032, SP0068, SP0124
美洲	GS F	URL	2016 - 2020	巡航 控制	√	√	√	√		

美洲	GS F	URL	2016 - 2020	制动防抱死/稳定防滑控制	√	√	√	√	0026, 0376, 0377, 0379, 0380, 0382, 0383, 0471, 0821, 0822, 0826, 0827, 0828, 0829, 0830, 0831, 0832, 0833, 0834, 0835, 0836, 0837, 0838, 0839, 0840, 0841, 0842, 0843, 0844, 0845, 0846, 0847, 0848, 0849, 0850, 0851, 0852, 0853, 0854, 0855, 0856, 0857, 0858, 0859, 0860, 0861, 0862, 0863, 0864, 0865, 0866, 0867, 0868, 0869, 0870, 0871, 0872, 0873, 0874, 0876, 0877, 0884, 0885, 0886, 0887, 0888, 0889, 0890, 0891, 0892, 0893, 0894, 0896, 0897, 0898, 0899, 0900, 0901, 0902, 0903, 0904, 0905, 0906, 0907, 0908, 0909, 0910, 0911, 1538, 1539, 1540, 1541, 1542, 1543, 1544, 1545, 1546	SP0001, SP0003, SP0021, SP0022, SP0023, SP0024, SP0117
美洲	GS F	URL	2016 - 2020	胎压监测	√	√	√			SP0001, SP0002
美洲	GS F	URL	2016 - 2020	电子动力方向机	√	√	√	√		SP0001, SP0009, SP0010
美洲	GS F	URL	2016 - 2020	电动车驻车制动	√	√	√	√	0376, 0377, 0378, 0379, 0380, 0381, 0382, 0383, 0384, 0385, 0386, 0387, 0388, 0389, 0390, 0391, 0392, 0393, 0394, 0395, 0396, 0397	SP0003, SP0004
美洲	GS F	URL	2016 - 2020	高级驻车引导/驻车辅助监视器	√	√	√	√		
美洲	GS F	URL	2016 - 2020	前识别摄像机	√	√	√	√	0052	SP0105, SP0107

美洲	GS F	URL	2016 - 2020	车道保持辅助(LKA)/车道偏离警报(LDA)	√	√	√	√	0823, 0824	
美洲	GS F	URL	2016 - 2020	车道保持辅助/车道偏离警报(副)	√	√	√	√		
美洲	GS F	URL	2016 - 2020	动态扭矩矢量四驱系统(TVD)	√	√	√	√	0042, 0043	SP0004
美洲	GS F	URL	2016 - 2020	空调	√	√	√	√	0556, 0557, 0558, 0559, 0560, 0561, 0562, 0563, 0564, 0565, 0566, 0567, 0568, 0569, 0570, 0571, 0572, 0573, 0574, 0575, 0576, 0577, 0578, 0579, 0580, 0581, 0582, 0583, 0584, 0585, 0586, 0587, 0588, 0589, 0590, 0591, 0592, 0593, 0594, 0595, 0596, 0597, 0598, 0599, 0600, 0601, 0602, 0603, 0604, 0605, 0606, 0607, 0608, 0609, 0610, 0611, 0612, 0613, 0614, 0615	SP0016, SP0017
美洲	GS F	URL	2016 - 2020	安全气囊	√	√	√	√		SP0001
美洲	GS F	URL	2016 - 2020	预碰撞安全系统2	√	√	√	√	0016, 0017, 0018, 0020, 0021, 0022, 0298	SP0005, SP0038, SP0039, SP0045

美洲	GS F	URL	2016 - 2020	主车 身	√	√	√	√	0005, 0282, 0300, 03 01, 0317, 0319, 0333 , 0335, 0337, 0339, 0 426, 0427, 0429, 043 3, 0434, 0435, 0436, 0490, 0496, 0497, 04 98, 0499, 0500, 0501 , 0502, 0783, 0784, 0 785, 0786, 0787, 078 8, 0789, 0790, 0791, 0792, 0793, 0794, 07 95, 0796, 0797, 0798 , 0799, 0800, 0801, 0 802, 0803, 0804, 080 5, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810, 0811, 08 12, 0813, 0814, 0815 , 0816, 0817, 0818	SP0005, SP0018, S P0019, SP0020, SP 0174
美洲	GS F	URL	2016 - 2020	中央 网关	√	√	√	√		
美洲	GS F	URL	2016 - 2020	后门	√	√	√	√	0520, 0521, 0522, 05 23, 0524, 0525, 0526	
美洲	GS F	URL	2016 - 2020	驾驶 员门 车窗 控制	√	√	√		0528	SP0003
美洲	GS F	URL	2016 - 2020	前乘 员门 车窗 控制	√	√	√		0528	SP0003
美洲	GS F	URL	2016 - 2020	左后 门车 窗控 制	√	√	√		0528	SP0003
美洲	GS F	URL	2016 - 2020	右后 门车 窗控 制	√	√	√		0528	SP0003
美洲	GS F	URL	2016 - 2020	驾驶 员座 椅控 制单 元	√	√	√	√	0026, 0421, 0422, 04 23, 0424, 0513, 0514 , 0515, 0516, 0517, 0 518, 0519	
美洲	GS F	URL	2016 - 2020	前乘 员座 椅控 制单 元	√	√	√	√	0026, 0421, 0422, 04 23, 0424, 0425, 0513 , 0514, 0515, 0516, 0 517, 0519	
美洲	GS F	URL	2016 - 2020	主开 关	√	√	√			

美洲	GS F	URL	2016 - 2020	滑动 天窗	√	√	√		0529	
美洲	GS F	URL	2016 - 2020	电动 调节 转向 柱	√	√	√	√	0472, 0473	
美洲	GS F	URL	2016 - 2020	组合 仪表	√	√	√	√	0398, 0616, 0617, 0618, 0619, 0620, 0621, 0622, 0623, 0624, 0625, 0626, 0627, 0628, 0629, 0630, 0631, 0632, 0633, 0634, 0635, 0636, 0637, 0638, 0639, 0640, 0641, 0642, 0643, 0644, 0645, 0646, 0647, 0648, 0649, 0650, 0651, 0652, 0653, 0654, 0655, 0656, 0657, 0658, 0659, 0660, 0661, 0662, 0663, 0664, 0665, 0666, 0667, 0668, 0669, 0670, 0671, 0672, 0673, 0674, 0675, 0676, 0677, 0678, 0679, 0680, 0681, 0682, 0683, 0684, 0685, 0686, 0687, 0688, 0689, 0690, 0691, 0692, 0693, 0694, 0695, 0696, 0697, 0698, 0699, 0700, 0701, 0702, 0703, 0704, 0705, 0706, 0707, 0708, 0709, 0710, 0711, 0712, 0713, 0714, 0715, 0716,	
美洲	GS F	URL	2016 - 2020	抬头 显示器	√	√	√	√	0047, 0048, 0049, 0050, 0051	
美洲	GS F	URL	2016 - 2020	驻车 辅助 雷达	√	√	√	√	0023, 0024, 0025, 0026	
美洲	GS F	URL	2016 - 2020	弯道 辅助 照明 (AFS)	√	√	√	√	0007, 0008, 0009, 0474, 0475, 0476, 0477, 0478, 0479, 0480, 0481, 0482, 0483, 0484, 0485, 0486, 0487, 0488, 0489, 0490, 0491, 0492, 0493	

美洲	GS F	URL	2016 - 2020	智能 钥匙	√	√	√	√	0329, 0333, 0496, 0498, 0501, 0502, 0530, 0531, 0532, 0533, 0534, 0535, 0536, 0537, 0538, 0539, 0540, 0541, 0542, 0543, 0544, 0545, 0546, 0547, 0548, 0549, 0550, 0551, 0552, 0553	SP0011, SP0013, SP0014, SP0015, SP0018, SP0192
美洲	GS F	URL	2016 - 2020	电源 控制	√	√	√	√	0299, 0300, 0301, 0302, 0303, 0304, 0305	SP0046
美洲	GS F	URL	2016 - 2020	座椅 乘员 检测	√	√	√			SP0034, SP0035, SP0036
美洲	GS F	URL	2016 - 2020	远程 发动 机起 动	√	√	√	√		SP0047
美洲	GS F	URL	2016 - 2020	起动机 起 动控制	√	√	√	√	0256, 0257	
美洲	GS F	URL	2016 - 2020	导航 系统	√	√	√	√		
美洲	GS F	URL	2016 - 2020	右前 车门 模块	√	√	√	√	0275, 0276, 0277, 0278, 0279, 0280, 0281, 0282, 0283, 0284	
美洲	GS F	URL	2016 - 2020	左前 车门 模块	√	√	√	√	0275, 0276, 0277, 0278, 0279, 0280, 0281, 0282, 0283, 0284	
美洲	GS F	URL	2016 - 2020	盲区 监视 系统 (右 侧单 元)	√	√	√	√		SP0099, SP0100
美洲	GS F	URL	2016 - 2020	盲区 监视 系统 (左 侧单 元)	√	√	√	√		
美洲	GS F	URL	2016 - 2020	ASC	√	√	√	√	1182	
美洲	GS F	URL	2016 - 2020	车载 通信 服务 系统	√	√	√	√		
美洲	GS F	URL	2016 - 2020	雷达 巡航	√	√	√	√		SP0041, SP0042

美洲	GS F	URL	2016 - 2020	空气 悬架	√	√	√	√	0438, 0439, 0440, 0441, 0442, 0443, 0444, 0445, 0446, 0447, 0448, 0449, 0450, 0451, 0452, 0453, 0454, 0455, 0456, 0457, 0458, 0459, 0460, 0461, 0462, 0463, 0464, 0465, 0466, 0467, 0468, 0469, 0470, 0471	
美洲	GS F	URL	2016 - 2020	智能 进入	√	√	√	√	0329, 0333, 0496, 0498, 0501, 0502, 0530, 0531, 0532, 0533, 0534, 0535, 0536, 0537, 0538, 0539, 0540, 0541, 0542, 0543, 0544, 0545, 0546, 0547, 0548, 0549, 0550, 0551, 0552, 0553	
美洲	GS200t	***	2016 - 2017	发动 机	√	√	√	√	0071, 0080, 0081, 0110, 0111, 0114, 0137, 0149, 0155, 0158, 0168, 0180, 0182, 0185, 0187, 0188, 0190, 0191, 0192, 0193, 0194, 0195, 0204, 0206, 0211, 0236, 0237, 0249, 0250, 0254, 0258, 0262, 1194, 1195, 1196, 1197, 1198, 1199, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1215, 1216, 1217, 1218, 1219, 1220, 1221, 1222, 1223, 1224, 1225, 1226, 1227, 1228, 1229, 1230, 1231, 1232	SP0004, SP0026, SP0032, SP0043, SP0069, SP0071, SP0124, SP0125

美洲	GS200t	***	2016 - 2017	变速箱	√	√	√	√	0071, 0080, 0081, 0110, 0111, 0114, 0137, 0149, 0168, 0180, 0182, 0185, 0187, 0188, 0190, 0191, 0192, 0193, 0194, 0195, 0204, 0206, 0211, 0236, 0237, 0249, 0250, 0254, 0258, 0262, 1194, 1195, 1196, 1197, 1198, 1199, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1215, 1216, 1217, 1218, 1219, 1220, 1221, 1222, 1223, 1224, 1225, 1226, 1227, 1228, 1229, 1231	
美洲	GS200t	***	2016 - 2017	巡航控制	√	√	√	√		
美洲	GS200t	***	2016 - 2017	空气悬架	√	√	√	√	0438, 0439, 0440, 0441, 0442, 0443, 0444, 0445, 0446, 0447, 0448, 0449, 0450, 0451, 0452, 0453, 0454, 0455, 0456, 0457, 0458, 0459, 0460, 0461, 0462, 0463, 0464, 0465, 0466, 0467, 0468, 0469, 0470, 0471	SP0001, SP0007

美洲	GS200t	***	2016 - 2017	制动防抱死/稳定防滑控制	√	√	√	√	0026, 0376, 0377, 0379, 0380, 0382, 0383, 0471, 0821, 0822, 0826, 0827, 0828, 0829, 0830, 0831, 0832, 0833, 0834, 0835, 0836, 0837, 0838, 0839, 0840, 0841, 0842, 0843, 0844, 0845, 0846, 0847, 0848, 0849, 0850, 0851, 0852, 0853, 0854, 0855, 0856, 0857, 0858, 0859, 0860, 0861, 0862, 0863, 0864, 0865, 0866, 0867, 0868, 0869, 0870, 0871, 0872, 0873, 0874, 0876, 0877, 0884, 0885, 0886, 0887, 0888, 0889, 0890, 0891, 0892, 0893, 0894, 0896, 0897, 0898, 0899, 0900, 0901, 0902, 0903, 0904, 0905, 0906, 0907, 0908, 0909, 0910, 0911, 1538, 1539, 1540, 1541, 1542, 1543, 1544, 1545, 1546	SP0001, SP0003, SP0021, SP0022, SP0023, SP0024, SP0117
美洲	GS200t	***	2016 - 2017	胎压监测	√	√	√			SP0001, SP0002
美洲	GS200t	***	2016 - 2017	电子动力方向机	√	√	√	√		SP0001, SP0009, SP0010
美洲	GS200t	***	2016 - 2017	电动车驻车制动	√	√	√	√	0376, 0377, 0378, 0379, 0380, 0381, 0382, 0383, 0384, 0385, 0386, 0387, 0388, 0389, 0390, 0391, 0392, 0393, 0394, 0395, 0396, 0397	SP0003, SP0004
美洲	GS200t	***	2016 - 2017	高级驻车引导/驻车辅助监视器	√	√	√	√		
美洲	GS200t	***	2016 - 2017	前识别摄像机	√	√	√	√	0052	SP0105, SP0107

美洲	GS200t	***	2016 - 2017	车道保持辅助(LKA)/车道偏离警报(LDA)	√	√	√	√	0823, 0824	
美洲	GS200t	***	2016 - 2017	车道保持辅助/车道偏离警报(副)	√	√	√	√		
美洲	GS200t	***	2016 - 2017	空调	√	√	√	√	0556, 0557, 0558, 0559, 0560, 0561, 0562, 0563, 0564, 0565, 0566, 0567, 0568, 0569, 0570, 0571, 0572, 0573, 0574, 0575, 0576, 0577, 0578, 0579, 0580, 0581, 0582, 0583, 0584, 0585, 0586, 0587, 0588, 0589, 0590, 0591, 0592, 0593, 0594, 0595, 0596, 0597, 0598, 0599, 0600, 0601, 0602, 0603, 0604, 0605, 0606, 0607, 0608, 0609, 0610, 0611, 0612, 0613, 0614, 0615	SP0016, SP0017
美洲	GS200t	***	2016 - 2017	安全气囊	√	√	√	√		SP0001
美洲	GS200t	***	2016 - 2017	预碰撞安全系统2	√	√	√	√	0016, 0017, 0018, 0020, 0021, 0022, 0298	SP0005, SP0038, SP0039, SP0045

美洲	GS200t	***	2016 - 2017	主车 身	√	√	√	√	0005, 0282, 0300, 03 01, 0317, 0319, 0333 , 0335, 0337, 0339, 0 426, 0427, 0429, 043 3, 0434, 0435, 0436, 0490, 0496, 0497, 04 98, 0499, 0500, 0501 , 0502, 0783, 0784, 0 785, 0786, 0787, 078 8, 0789, 0790, 0791, 0792, 0793, 0794, 07 95, 0796, 0797, 0798 , 0799, 0800, 0801, 0 802, 0803, 0804, 080 5, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810, 0811, 08 12, 0813, 0814, 0815 , 0816, 0817, 0818	SP0005, SP0018, S P0019, SP0020, SP 0174
美洲	GS200t	***	2016 - 2017	中央 网关	√	√	√	√		
美洲	GS200t	***	2016 - 2017	后门	√	√	√	√	0520, 0521, 0522, 05 23, 0524, 0525, 0526	
美洲	GS200t	***	2016 - 2017	驾驶 员门 车窗 控制	√	√	√		0528	SP0003
美洲	GS200t	***	2016 - 2017	前乘 员门 车窗 控制	√	√	√		0528	SP0003
美洲	GS200t	***	2016 - 2017	左后 门车 窗控 制	√	√	√		0528	SP0003
美洲	GS200t	***	2016 - 2017	右后 门车 窗控 制	√	√	√		0528	SP0003
美洲	GS200t	***	2016 - 2017	驾驶 员座 椅控 制单 元	√	√	√	√	0026, 0421, 0422, 04 23, 0424, 0513, 0514 , 0515, 0516, 0517, 0 518, 0519	
美洲	GS200t	***	2016 - 2017	前乘 员座 椅控 制单 元	√	√	√	√	0026, 0421, 0422, 04 23, 0424, 0425, 0513 , 0514, 0515, 0516, 0 517, 0519	
美洲	GS200t	***	2016 - 2017	主开 关	√	√	√			

美洲	GS200t	***	2016 - 2017	滑动 天窗	√	√	√		0529	
美洲	GS200t	***	2016 - 2017	电动 调节 转向 柱	√	√	√	√	0472, 0473	
美洲	GS200t	***	2016 - 2017	组合 仪表	√	√	√	√	0398, 0616, 0617, 0618, 0619, 0620, 0621, 0622, 0623, 0624, 0625, 0626, 0627, 0628, 0629, 0630, 0631, 0632, 0633, 0634, 0635, 0636, 0637, 0638, 0639, 0640, 0641, 0642, 0643, 0644, 0645, 0646, 0647, 0648, 0649, 0650, 0651, 0652, 0653, 0654, 0655, 0656, 0657, 0658, 0659, 0660, 0661, 0662, 0663, 0664, 0665, 0666, 0667, 0668, 0669, 0670, 0671, 0672, 0673, 0674, 0675, 0676, 0677, 0678, 0679, 0680, 0681, 0682, 0683, 0684, 0685, 0686, 0687, 0688, 0689, 0690, 0691, 0692, 0693, 0694, 0695, 0696, 0697, 0698, 0699, 0700, 0701, 0702, 0703, 0704, 0705, 0706, 0707, 0708, 0709, 0710, 0711, 0712, 0713, 0714, 0715, 0716,	
美洲	GS200t	***	2016 - 2017	抬头 显示器	√	√	√	√	0047, 0048, 0049, 0050, 0051	
美洲	GS200t	***	2016 - 2017	驻车 辅助 雷达	√	√	√	√	0023, 0024, 0025, 0026	
美洲	GS200t	***	2016 - 2017	弯道 辅助 照明 (AFS)	√	√	√	√	0007, 0008, 0009, 0474, 0475, 0476, 0477, 0478, 0479, 0480, 0481, 0482, 0483, 0484, 0485, 0486, 0487, 0488, 0489, 0490, 0491, 0492, 0493	

美洲	GS200t	***	2016 - 2017	智能 进入	√	√	√	√	0329, 0333, 0496, 0498, 0501, 0502, 0530, 0531, 0532, 0533, 0534, 0535, 0536, 0537, 0538, 0539, 0540, 0541, 0542, 0543, 0544, 0545, 0546, 0547, 0548, 0549, 0550, 0551, 0552, 0553	SP0011, SP0013, SP0014, SP0015, SP0018, SP0192
美洲	GS200t	***	2016 - 2017	电源 控制	√	√	√	√	0299, 0300, 0301, 0302, 0303, 0304, 0305	SP0046
美洲	GS200t	***	2016 - 2017	座椅 乘员 检测	√	√	√			SP0034, SP0035, SP0036
美洲	GS200t	***	2016 - 2017	远程 发动 机起 动	√	√	√	√		SP0047
美洲	GS200t	***	2016 - 2017	启动 机起 动控 制	√	√	√	√	0256, 0257	
美洲	GS200t	***	2016 - 2017	导航 系统	√	√	√	√		
美洲	GS200t	***	2016 - 2017	右前 车门 模块	√	√	√	√	0275, 0276, 0277, 0278, 0279, 0280, 0281, 0282, 0283, 0284	
美洲	GS200t	***	2016 - 2017	左前 车门 模块	√	√	√	√	0275, 0276, 0277, 0278, 0279, 0280, 0281, 0282, 0283, 0284	
美洲	GS200t	***	2016 - 2017	盲区 监视 系统 (右 侧单 元)	√	√	√	√		SP0099, SP0100
美洲	GS200t	***	2016 - 2017	盲区 监视 系统 (左 侧单 元)	√	√	√	√		
美洲	GS200t	***	2016 - 2017	车载 通信 服务 系统	√	√	√	√		
美洲	GS200t	***	2016 - 2017	雷达 巡航	√	√	√	√		

美洲	GS300	***	2018 - 2020	发动机	√	√	√	√	0071, 0080, 0081, 0110, 0111, 0114, 0137, 0149, 0155, 0158, 0168, 0180, 0182, 0185, 0187, 0188, 0190, 0191, 0192, 0193, 0194, 0195, 0204, 0206, 0211, 0236, 0237, 0249, 0250, 0254, 0258, 0262, 1194, 1195, 1196, 1197, 1198, 1199, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1215, 1216, 1217, 1218, 1219, 1220, 1221, 1222, 1223, 1224, 1225, 1226, 1227, 1228, 1229, 1230, 1231, 1232	
美洲	GS300	***	2018 - 2020	变速箱	√	√	√	√	0071, 0080, 0081, 0110, 0111, 0114, 0137, 0149, 0168, 0180, 0182, 0185, 0187, 0188, 0190, 0191, 0192, 0193, 0194, 0195, 0204, 0206, 0211, 0236, 0237, 0249, 0250, 0254, 0258, 0262, 1194, 1195, 1196, 1197, 1198, 1199, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1215, 1216, 1217, 1218, 1219, 1220, 1221, 1222, 1223, 1224, 1225, 1226, 1227, 1228, 1229, 1231	
美洲	GS300	***	2018 - 2020	雷达巡航	√	√	√	√		
美洲	GS300	***	2018 - 2020	空气悬架	√	√	√	√	0438, 0439, 0440, 0441, 0442, 0443, 0444, 0445, 0446, 0447, 0448, 0449, 0450, 0451, 0452, 0453, 0454, 0455, 0456, 0457, 0458, 0459, 0460, 0461, 0462, 0463, 0464, 0465, 0466, 0467, 0468, 0469, 0470, 0471	

美洲	GS300	***	2018 - 2020	制动 防抱 死/ 稳定 防滑 控制/ 电 子驻 车	√	√	√	√	0026, 0376, 0377, 0379, 0380, 0382, 0383, 0471, 0821, 0822, 0826, 0827, 0828, 0829, 0830, 0831, 0832, 0833, 0834, 0835, 0836, 0837, 0838, 0839, 0840, 0841, 0842, 0843, 0844, 0845, 0846, 0847, 0848, 0849, 0850, 0851, 0852, 0853, 0854, 0855, 0856, 0857, 0858, 0859, 0860, 0861, 0862, 0863, 0864, 0865, 0866, 0867, 0868, 0869, 0870, 0871, 0872, 0873, 0874, 0876, 0877, 0884, 0885, 0886, 0887, 0888, 0889, 0890, 0891, 0892, 0893, 0894, 0896, 0897, 0898, 0899, 0900, 0901, 0902, 0903, 0904, 0905, 0906, 0907, 0908, 0909, 0910, 0911, 1538, 1539, 1540, 1541, 1542, 1543, 1544, 1545, 1546	SP0001, SP0004, SP0021, SP0024
美洲	GS300	***	2018 - 2020	胎压 监测	√	√	√			
美洲	GS300	***	2018 - 2020	电子 动力 方向 机	√	√	√	√		
美洲	GS300	***	2018 - 2020	电动 驻车 制动	√	√	√	√	0376, 0377, 0378, 0379, 0380, 0381, 0382, 0383, 0384, 0385, 0386, 0387, 0388, 0389, 0390, 0391, 0392, 0393, 0394, 0395, 0396, 0397	
美洲	GS300	***	2018 - 2020	高级 驻车 引导/ 驻 车辅 助监 视器	√	√	√	√		
美洲	GS300	***	2018 - 2020	前识 别摄 像机	√	√	√	√	0052	

美洲	GS300	***	2018 - 2020	车道保持辅助(LKA)/车道偏离警报(LDA)	√	√	√	√	0823, 0824	
美洲	GS300	***	2018 - 2020	车道保持辅助/车道偏离警报(副)	√	√	√	√		
美洲	GS300	***	2018 - 2020	空调	√	√	√	√	0556, 0557, 0558, 0559, 0560, 0561, 0562, 0563, 0564, 0565, 0566, 0567, 0568, 0569, 0570, 0571, 0572, 0573, 0574, 0575, 0576, 0577, 0578, 0579, 0580, 0581, 0582, 0583, 0584, 0585, 0586, 0587, 0588, 0589, 0590, 0591, 0592, 0593, 0594, 0595, 0596, 0597, 0598, 0599, 0600, 0601, 0602, 0603, 0604, 0605, 0606, 0607, 0608, 0609, 0610, 0611, 0612, 0613, 0614, 0615	
美洲	GS300	***	2018 - 2020	安全气囊	√	√	√	√		
美洲	GS300	***	2018 - 2020	预碰撞安全系统2	√	√	√	√	0016, 0017, 0018, 0020, 0021, 0022, 0298	

美洲	GS300	***	2018 - 2020	主车 身	√	√	√	√	0005, 0282, 0300, 03 01, 0317, 0319, 0333 , 0335, 0337, 0339, 0 426, 0427, 0429, 043 3, 0434, 0435, 0436, 0490, 0496, 0497, 04 98, 0499, 0500, 0501 , 0502, 0783, 0784, 0 785, 0786, 0787, 078 8, 0789, 0790, 0791, 0792, 0793, 0794, 07 95, 0796, 0797, 0798 , 0799, 0800, 0801, 0 802, 0803, 0804, 080 5, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810, 0811, 08 12, 0813, 0814, 0815 , 0816, 0817, 0818	
美洲	GS300	***	2018 - 2020	中央 网关	√	√	√	√		
美洲	GS300	***	2018 - 2020	后门	√	√	√	√	0520, 0521, 0522, 05 23, 0524, 0525, 0526	
美洲	GS300	***	2018 - 2020	驾驶 员门 车窗 控制	√	√	√		0528	
美洲	GS300	***	2018 - 2020	前乘 员门 车窗 控制	√	√	√		0528	
美洲	GS300	***	2018 - 2020	左后 门车 窗控 制	√	√	√		0528	
美洲	GS300	***	2018 - 2020	右后 门车 窗控 制	√	√	√		0528	
美洲	GS300	***	2018 - 2020	驾驶 员座 椅控 制单 元	√	√	√	√	0026, 0421, 0422, 04 23, 0424, 0513, 0514 , 0515, 0516, 0517, 0 518, 0519	
美洲	GS300	***	2018 - 2020	主开 关	√	√	√			
美洲	GS300	***	2018 - 2020	滑动 天窗	√	√	√		0529	

美洲	GS300	***	2018 - 2020	电动 调节 转向 柱	√	√	√	√	0472, 0473	
美洲	GS300	***	2018 - 2020	组合 仪表	√	√	√	√	0398, 0616, 0617, 0618, 0619, 0620, 0621, 0622, 0623, 0624, 0625, 0626, 0627, 0628, 0629, 0630, 0631, 0632, 0633, 0634, 0635, 0636, 0637, 0638, 0639, 0640, 0641, 0642, 0643, 0644, 0645, 0646, 0647, 0648, 0649, 0650, 0651, 0652, 0653, 0654, 0655, 0656, 0657, 0658, 0659, 0660, 0661, 0662, 0663, 0664, 0665, 0666, 0667, 0668, 0669, 0670, 0671, 0672, 0673, 0674, 0675, 0676, 0677, 0678, 0679, 0680, 0681, 0682, 0683, 0684, 0685, 0686, 0687, 0688, 0689, 0690, 0691, 0692, 0693, 0694, 0695, 0696, 0697, 0698, 0699, 0700, 0701, 0702, 0703, 0704, 0705, 0706, 0707, 0708, 0709, 0710, 0711, 0712, 0713, 0714, 0715, 0716,	
美洲	GS300	***	2018 - 2020	抬头 显示器	√	√	√	√	0047, 0048, 0049, 0050, 0051	
美洲	GS300	***	2018 - 2020	驻车 辅助 雷达	√	√	√	√	0023, 0024, 0025, 0026	
美洲	GS300	***	2018 - 2020	弯道 辅助 照明 (AFS)	√	√	√	√	0007, 0008, 0009, 0474, 0475, 0476, 0477, 0478, 0479, 0480, 0481, 0482, 0483, 0484, 0485, 0486, 0487, 0488, 0489, 0490, 0491, 0492, 0493	
美洲	GS300	***	2018 - 2020	前大 灯自 动调 平	√	√	√		0001, 0002, 0003, 0004, 0005, 0006, 0007, 0008, 0009, 0010, 0011, 0012, 0013, 0014, 0015	

美洲	GS300	***	2018 - 2020	智能 进入	√	√	√	√	0329, 0333, 0496, 0498, 0501, 0502, 0530, 0531, 0532, 0533, 0534, 0535, 0536, 0537, 0538, 0539, 0540, 0541, 0542, 0543, 0544, 0545, 0546, 0547, 0548, 0549, 0550, 0551, 0552, 0553	
美洲	GS300	***	2018 - 2020	电源 控制	√	√	√	√	0299, 0300, 0301, 0302, 0303, 0304, 0305	
美洲	GS300	***	2018 - 2020	座椅 乘员 检测	√	√	√			
美洲	GS300	***	2018 - 2020	远程 发动 机起 动	√	√	√	√		
美洲	GS300	***	2018 - 2020	起动 机起 动控 制	√	√	√	√	0256, 0257	
美洲	GS300	***	2018 - 2020	导航 系统	√	√	√	√		
美洲	GS300	***	2018 - 2020	右前 车门 模块	√	√	√	√	0275, 0276, 0277, 0278, 0279, 0280, 0281, 0282, 0283, 0284	
美洲	GS300	***	2018 - 2020	左前 车门 模块	√	√	√	√	0275, 0276, 0277, 0278, 0279, 0280, 0281, 0282, 0283, 0284	
美洲	GS300	***	2018 - 2020	盲区 监视 系统 (右 侧单 元)	√	√	√	√		
美洲	GS300	***	2018 - 2020	盲区 监视 系统 (左 侧单 元)	√	√	√	√		
美洲	GS300	***	2018 - 2020	车载 通信 服务 系统	√	√	√	√		
美洲	GS300	***	2018 - 2020	巡航 控制	√	√	√	√		

美洲	GS300	GRS	2006	发动机	√	√	√	√	0071, 0079, 0080, 0081, 0082, 0083, 0084, 0085, 0086, 0087, 0088, 0089, 0096, 0097, 0098, 0099, 0100, 0101, 0102, 0103, 0104, 0105, 0106, 0107, 0108, 0109, 0110, 0111, 0112, 0113, 0114, 0115, 0116, 0117, 0118, 0119, 0120, 0121, 0122, 0123, 0124, 0125, 0126, 0127, 0128, 0129, 0130, 0131, 0132, 0133, 0134, 0135, 0136, 0137, 0138, 0139, 0140, 0141, 0142, 0143, 0144, 0145, 0146, 0147, 0148, 0149, 0150, 0151, 0152, 0153, 0154, 0155, 0156, 0158, 0159, 0160, 0161, 0162, 0163, 0164, 0165, 0166, 0167, 0168, 0169, 0170, 0171, 0172, 0173, 0174, 0175, 0176, 0177, 0178, 0179, 0180, 0181, 0182, 0183, 0184, 0185, 0186,	SP0004, SP0026, SP0032, SP0124
----	-------	-----	------	-----	---	---	---	---	---	--------------------------------

美洲	GS300	GRS	2006	自动 变速 箱系 统	√	√	√	√	0071, 0079, 0080, 0081, 0082, 0083, 0084, 0085, 0086, 0087, 0088, 0089, 0096, 0097, 0100, 0101, 0102, 0103, 0104, 0105, 0106, 0107, 0108, 0109, 0110, 0111, 0112, 0113, 0115, 0116, 0117, 0118, 0119, 0120, 0121, 0122, 0123, 0124, 0125, 0126, 0127, 0128, 0129, 0130, 0131, 0132, 0133, 0134, 0135, 0136, 0137, 0138, 0139, 0140, 0141, 0149, 0159, 0161, 0162, 0163, 0164, 0165, 0166, 0167, 0168, 0169, 0170, 0171, 0172, 0173, 0174, 0175, 0176, 0177, 0178, 0179, 0180, 0181, 0182, 0183, 0184, 0185, 0186, 0187, 0188, 0189, 0190, 0191, 0192, 0193, 0194, 0195, 0196, 0197, 0198, 0199, 0200, 0201, 0202, 0203, 0204, 0205,	SP0003, SP0004, SP0032, SP0124
美洲	GS300	GRS	2006	巡航 控制	√	√	√	√		
美洲	GS300	GRS	2006	EMS	√	√	√		0439, 0440, 0446, 0447, 0450, 0451, 0454, 0455, 0456, 0457, 0464, 0465, 0466, 0467, 0469, 0470, 0471, 1069, 1070, 1071, 1072, 1073, 1074, 1075, 1076	SP0001

美洲	GS300	GRS	2006	制动防抱死/稳定防滑控制	√	√	√	√	0026, 0376, 0377, 0379, 0380, 0382, 0383, 0471, 0821, 0822, 0826, 0827, 0828, 0829, 0830, 0831, 0832, 0833, 0834, 0835, 0836, 0837, 0838, 0839, 0840, 0841, 0842, 0843, 0844, 0845, 0846, 0847, 0848, 0849, 0850, 0851, 0852, 0853, 0854, 0855, 0856, 0857, 0858, 0859, 0860, 0861, 0862, 0863, 0864, 0865, 0866, 0867, 0868, 0869, 0870, 0871, 0872, 0873, 0874, 0876, 0877, 0884, 0885, 0886, 0887, 0888, 0889, 0890, 0891, 0892, 0893, 0894, 0896, 0897, 0898, 0899, 0900, 0901, 0902, 0903, 0904, 0905, 0906, 0907, 0908, 0909, 0910, 0911, 1538, 1539, 1540, 1541, 1542, 1543, 1544, 1545, 1546	SP0001, SP0003, SP0021, SP0022, SP0023, SP0024, SP0193
美洲	GS300	GRS	2006	四轮驱动	√	√	√	√	0819, 0820, 0821, 0822	SP0003, SP0053
美洲	GS300	GRS	2006	胎压监测	√	√	√			SP0001, SP0002
美洲	GS300	GRS	2006	电子动力方向机	√	√	√	√		SP0001, SP0009, SP0010
美洲	GS300	GRS	2006	空调	√	√	√		0556, 0557, 0558, 0561, 0562, 0569, 0573, 0585, 0586, 0588, 0594, 0598, 0599, 0610, 0611, 0614, 0615, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028	SP0017
美洲	GS300	GRS	2006	安全气囊	√	√	√			SP0001

美洲	GS300	GRS	2006	车身	√	√	√	0031, 0032, 0319, 0331, 0333, 0335, 0337, 0339, 0429, 0498, 0499, 0500, 0501, 0783, 0784, 0785, 0801, 0802, 0805, 0806, 0807, 0809, 0815, 0816, 0912, 0913, 0914, 0915, 0916, 0917, 0918, 0919, 0920, 0921, 0922, 0923, 0924, 0925, 0926, 0927, 0928, 0929, 0930, 0931, 0932, 0933, 0934, 0935, 0969	SP0005
美洲	GS300	GRS	2006	网关	√	√	√	0031, 0032, 0319, 0331, 0333, 0335, 0337, 0339, 0429, 0499, 0500, 0501, 0783, 0784, 0785, 0801, 0802, 0805, 0806, 0807, 0809, 0815, 0816, 0912, 0913, 0914, 0915, 0916, 0917, 0918, 0919, 0920, 0921, 0922, 0923, 0924, 0925, 0926, 0927, 0928, 0929, 0930, 0931, 0932, 0933, 0934, 0935	
美洲	GS300	GRS	2006	3号 车身	√	√	√	0031, 0032, 0312, 0313, 0314, 0315, 0316, 0320, 0321, 0325, 0329, 0330, 0332, 0337, 0338, 0805, 0912, 0917, 0918, 0929, 0931, 0943, 0944, 0945, 0946, 0947, 0948, 0949, 0950, 0951, 0952, 0953, 0954, 0955, 0956, 0957, 0958, 0959, 0960, 0961, 0962, 0963, 0964, 0965, 0966, 0967	

美洲	GS300	GRS	2006	4号 车身	√	√	√	0031, 0032, 0312, 0313, 0314, 0315, 0316, 0320, 0321, 0325, 0329, 0330, 0332, 0337, 0338, 0805, 0912, 0917, 0918, 0929, 0931, 0943, 0947, 0948, 0949, 0950, 0951, 0952, 0953, 0954, 0955, 0956, 0957, 0958, 0959, 0960, 0961, 0962, 0963, 0964, 0965, 0966, 0967	
美洲	GS300	GRS	2006	5号 车身			√	0031, 0032, 0312, 0313, 0314, 0315, 0316, 0320, 0321, 0329, 0330, 0331, 0332, 0333, 0337, 0338, 0805, 0912, 0917, 0918, 0929, 0931, 0943, 0947, 0948, 0949, 0950, 0951, 0952, 0953, 0954, 0955, 0956, 0957, 0958, 0959, 0960, 0961, 0962, 0963, 0964, 0965, 0966, 0967	
美洲	GS300	GRS	2006	驾驶员 车门	√	√	√	0279, 0280, 0281, 0282, 0283, 0284, 0317, 0429, 0430, 0437, 0503, 0507, 0508, 0509, 0528, 0990, 0991	
美洲	GS300	GRS	2006	乘客 车门	√	√	√	0279, 0280, 0281, 0282, 0283, 0284, 0317, 0429, 0430, 0437, 0503, 0507, 0508, 0509, 0528, 0990, 0991	
美洲	GS300	GRS	2006	左后 门	√	√	√	0279, 0280, 0281, 0282, 0283, 0284, 0317, 0429, 0430, 0437, 0503, 0507, 0508, 0509, 0528, 0990, 0991	
美洲	GS300	GRS	2006	右后 车门	√	√	√	0279, 0280, 0281, 0282, 0283, 0284, 0317, 0429, 0430, 0437, 0503, 0507, 0508, 0509, 0528, 0990, 0991	
美洲	GS300	GRS	2006	驾驶员 座椅控 制单元			√	0422, 0423, 0424, 0515, 0516, 0517	

美洲	GS300	GRS	2006	前乘 员座 椅控 制单 元			√		0422, 0423, 0424, 05 15, 0516, 0517	
美洲	GS300	GRS	2006	主开 关			√		0939, 0940, 0941, 09 42	
美洲	GS300	GRS	2006	驾驶 员座 椅开 关单 元			√			
美洲	GS300	GRS	2006	滑动 天窗			√		0529	
美洲	GS300	GRS	2006	电动 调节 转向 柱	√	√	√	√	0472, 0473, 1005	
美洲	GS300	GRS	2006	组合 仪表			√		0274, 0616, 0617, 06 18, 0619, 0629, 0662 , 0665, 0669, 0670, 0 671, 0672, 0673, 067 5, 0676, 0677, 0678, 0679, 0680, 0681, 06 92, 0719, 0745, 0746 , 0749, 0756, 0760, 0 761, 0762, 0763, 076 4, 0765, 0766, 0767, 0768, 0769, 0770, 07 71, 0772, 0773, 0774 , 0775, 0776, 0777, 0 778, 0779, 0780, 078 1, 0782, 1000, 1029, 1030, 1031, 1032, 10 33, 1034, 1035, 1036 , 1037, 1038, 1039, 1 040, 1041, 1042, 104 3, 1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1049, 10 50, 1051, 1052, 1053 , 1054, 1055, 1056, 1 057, 1058, 1059, 106 0, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 10 67, 1068	
美洲	GS300	GRS	2006	组合 开关			√			
美洲	GS300	GRS	2006	驻车 辅助 雷达	√	√	√		0023, 0024	SP0006
美洲	GS300	GRS	2006	雨量 传感 器			√			

美洲	GS300	GRS	2006	弯道辅助照明 (AFS)	√	√	√		0008, 0475, 0476, 0477, 0968	
美洲	GS300	GRS	2006	智能进入	√	√	√		0532, 0536, 0537, 0542, 0544, 0545, 0546, 0547, 0548, 0549, 0550, 0551, 0552, 0553, 0807, 0937, 0938	SP0011, SP0013, SP0014, SP0015, SP0192
美洲	GS300	GRS	2006	电源控制	√	√	√		0300, 0301, 0302, 0303, 0304, 0305, 0818, 0936	
美洲	GS300	GRS	2006	雷达巡航	√	√	√	√		SP0041, SP0062
美洲	GS300	GRS	2006	预碰撞安全系统	√	√	√		0348, 0349, 0350	
美洲	GS300	JZS	1996 – 2005	发动机和自动变速箱系统	√	√	√	√	0169, 0255, 1126, 1127, 1128, 1129, 1130, 1131, 1132, 1133, 1134, 1135, 1136, 1137, 1138, 1139, 1140, 1141, 1142, 1143, 1144, 1145, 1146, 1147, 1148, 1149, 1150, 1151, 1152, 1153, 1154, 1155, 1156, 1157, 1158, 1159, 1160, 1161, 1162, 1163, 1164, 1165, 1166, 1167, 1168, 1169, 1170, 1171, 1172, 1173, 1174, 1175, 1176, 1177, 1178, 1179, 1180, 1575, 1576	SP0003, SP0004, SP0026
美洲	GS300	JZS	1996 – 2005	巡航控制	√	√	√	√		

美洲	GS300	JZS	1996 - 2005	制动防抱死/稳定防滑控制	√	√	√	√	0821, 0822, 0826, 0827, 0828, 0829, 0831, 0840, 0848, 0849, 0854, 0855, 0856, 0857, 0876, 0889, 0890, 0899, 0900, 0901, 0902, 0903, 0904, 0905, 0906, 0907, 0909, 0910, 0911, 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1083, 1096, 1098, 1099, 1101, 1102, 1104, 1105, 1106, 1117, 1118, 1121, 1122, 1123, 1124, 1125, 1538, 1547, 1548, 1549, 1550, 1551, 1552, 1553, 1554, 1555, 1556, 1557, 1558, 1559, 1560, 1561, 1562, 1563, 1564, 1565, 1566, 1567, 1568, 1569, 1570, 1571, 1572, 1573, 1574	SP0001, SP0003, SP0021, SP0023
美洲	GS300	JZS	1996 - 2005	空调	√	√	√		0556, 0557, 0558, 0561, 0562, 0569, 0573, 0585, 0586, 0588, 0594, 0598, 0599, 0610, 0611, 0614, 0615, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028	
美洲	GS300	JZS	1996 - 2005	停机系统状态由认证ECU或智能钥匙ECU确定	√	√	√			SP0065, SP0066, SP0185
美洲	GS300	JZS	1996 - 2005	安全气囊	√	√				SP0004

美洲	GS300	JZS	1996 - 2005	车身	√	√	√		0031, 0032, 0319, 0333, 0337, 0429, 0499, 0500, 0501, 0783, 0784, 0785, 0801, 0807, 0816, 0913, 0914, 0915, 0922, 0923, 0931, 0932, 0934, 0935, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013	SP0005, SP0019, SP0020
美洲	GS300	JZS	1996 - 2005	2号 车身			√		0031, 0032, 0319, 0333, 0337, 0500, 0501, 0783, 0784, 0785, 0801, 0807, 0816, 0913, 0914, 0915, 0931, 0932, 0934, 0935, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013	
美洲	GS300	JZS	1996 - 2005	驾驶员 车门	√	√	√		0279, 0280, 0281, 0282, 0283, 0284, 0317, 0429, 0430, 0437, 0503, 0507, 0508, 0509, 0528, 0990, 0991	
美洲	GS300	JZS	1996 - 2005	乘客 车门	√	√	√		0279, 0280, 0281, 0282, 0283, 0284, 0317, 0429, 0430, 0437, 0503, 0507, 0508, 0509, 0528, 0990, 0991	
美洲	GS300	JZS	1996 - 2005	左后 门	√	√	√		0279, 0280, 0281, 0282, 0283, 0284, 0317, 0429, 0430, 0437, 0503, 0507, 0508, 0509, 0528, 0990, 0991	
美洲	GS300	JZS	1996 - 2005	右后 车门	√	√	√		0279, 0280, 0281, 0282, 0283, 0284, 0317, 0429, 0430, 0437, 0503, 0507, 0508, 0509, 0528, 0990, 0991	
美洲	GS300	JZS	1996 - 2005	驾驶员 座椅控 制单元			√		0422, 0423, 0424, 0515, 0516, 0517	
美洲	GS300	JZS	1996 - 2005	滑动 天窗			√		0529	
美洲	GS300	JZS	1996 - 2005	电动 调节 转向 柱	√	√	√	√	0472, 0473, 1005	

美洲	GS300	JZS	1996 - 2005	组合 仪表			√	0274, 0616, 0617, 0618, 0619, 0629, 0662, 0665, 0669, 0670, 0671, 0672, 0673, 0675, 0676, 0677, 0678, 0679, 0680, 0681, 0692, 0719, 0745, 0746, 0749, 0756, 0760, 0761, 0762, 0763, 0764, 0765, 0766, 0767, 0768, 0769, 0770, 0771, 0772, 0773, 0774, 0775, 0776, 0777, 0778, 0779, 0780, 0781, 0782, 1000, 1029, 1030, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1040, 1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1049, 1050, 1051, 1052, 1053, 1054, 1055, 1056, 1057, 1058, 1059, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068		
美洲	GS350	***	2016 - 2020	发动 机	√	√	√	√	0071, 0080, 0081, 0110, 0111, 0114, 0137, 0149, 0155, 0158, 0168, 0180, 0182, 0185, 0187, 0188, 0190, 0191, 0192, 0193, 0194, 0195, 0204, 0206, 0211, 0236, 0237, 0249, 0250, 0254, 0258, 0262, 1194, 1195, 1196, 1197, 1198, 1199, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1215, 1216, 1217, 1218, 1219, 1220, 1221, 1222, 1223, 1224, 1225, 1226, 1227, 1228, 1229, 1230, 1231, 1232	SP0004, SP0026, SP0032, SP0043, SP0069, SP0071, SP0124, SP0125

美洲	GS350	***	2016 - 2020	变速箱	√	√	√	√	0071, 0080, 0081, 0110, 0111, 0114, 0137, 0149, 0168, 0180, 0182, 0185, 0187, 0188, 0190, 0191, 0192, 0193, 0194, 0195, 0204, 0206, 0211, 0236, 0237, 0249, 0250, 0254, 0258, 0262, 1194, 1195, 1196, 1197, 1198, 1199, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1215, 1216, 1217, 1218, 1219, 1220, 1221, 1222, 1223, 1224, 1225, 1226, 1227, 1228, 1229, 1231	
美洲	GS350	***	2016 - 2020	巡航控制	√	√	√	√		
美洲	GS350	***	2016 - 2020	空气悬架	√	√	√	√	0438, 0439, 0440, 0441, 0442, 0443, 0444, 0445, 0446, 0447, 0448, 0449, 0450, 0451, 0452, 0453, 0454, 0455, 0456, 0457, 0458, 0459, 0460, 0461, 0462, 0463, 0464, 0465, 0466, 0467, 0468, 0469, 0470, 0471	SP0001, SP0007

美洲	GS350	***	2016 - 2020	制动防抱死/稳定防滑控制	√	√	√	√	0026, 0376, 0377, 0379, 0380, 0382, 0383, 0471, 0821, 0822, 0826, 0827, 0828, 0829, 0830, 0831, 0832, 0833, 0834, 0835, 0836, 0837, 0838, 0839, 0840, 0841, 0842, 0843, 0844, 0845, 0846, 0847, 0848, 0849, 0850, 0851, 0852, 0853, 0854, 0855, 0856, 0857, 0858, 0859, 0860, 0861, 0862, 0863, 0864, 0865, 0866, 0867, 0868, 0869, 0870, 0871, 0872, 0873, 0874, 0876, 0877, 0884, 0885, 0886, 0887, 0888, 0889, 0890, 0891, 0892, 0893, 0894, 0896, 0897, 0898, 0899, 0900, 0901, 0902, 0903, 0904, 0905, 0906, 0907, 0908, 0909, 0910, 0911, 1538, 1539, 1540, 1541, 1542, 1543, 1544, 1545, 1546	SP0001, SP0003, SP0021, SP0022, SP0023, SP0024, SP0117
美洲	GS350	***	2016 - 2020	四轮驱动	√	√	√	√	0819, 0820, 0821, 0822	SP0003, SP0053, SP0115, SP0117
美洲	GS350	***	2016 - 2020	胎压监测	√	√	√			SP0001, SP0002
美洲	GS350	***	2016 - 2020	电子动力方向机	√	√	√	√		SP0001, SP0009, SP0010
美洲	GS350	***	2016 - 2020	可变齿比转向系统	√	√	√	√		SP0004, SP0037
美洲	GS350	***	2016 - 2020	电动车驻车制动	√	√	√	√	0376, 0377, 0378, 0379, 0380, 0381, 0382, 0383, 0384, 0385, 0386, 0387, 0388, 0389, 0390, 0391, 0392, 0393, 0394, 0395, 0396, 0397	SP0003, SP0004

美洲	GS350	***	2016 - 2020	高级 驻车 引导 /驻 车辅 助监 视器	√	√	√	√		
美洲	GS350	***	2016 - 2020	前识 别摄 像机	√	√	√	√	0052	SP0105, SP0107
美洲	GS350	***	2016 - 2020	车道 保持 辅助 (LKA) / 车 道偏 离警 报 (LDA)	√	√	√	√	0823, 0824	
美洲	GS350	***	2016 - 2020	车道 保持 辅助 /车 道偏 离警 报 (副)	√	√	√	√		
美洲	GS350	***	2016 - 2020	行车 安全 辅助 系统 (DRS)	√	√	√	√		SP0004, SP0134, S P0135, SP0136
美洲	GS350	***	2016 - 2020	空调	√	√	√	√	0556, 0557, 0558, 05 59, 0560, 0561, 0562 , 0563, 0564, 0565, 0 566, 0567, 0568, 056 9, 0570, 0571, 0572, 0573, 0574, 0575, 05 76, 0577, 0578, 0579 , 0580, 0581, 0582, 0 583, 0584, 0585, 058 6, 0587, 0588, 0589, 0590, 0591, 0592, 05 93, 0594, 0595, 0596 , 0597, 0598, 0599, 0 600, 0601, 0602, 060 3, 0604, 0605, 0606, 0607, 0608, 0609, 06 10, 0611, 0612, 0613 , 0614, 0615	SP0016, SP0017

美洲	GS350	***	2016 - 2020	安全气囊	√	√	√	√		SP0001
美洲	GS350	***	2016 - 2020	预碰撞安全系统2	√	√	√	√	0016, 0017, 0018, 0020, 0021, 0022, 0298	SP0005, SP0038, SP0039, SP0045
美洲	GS350	***	2016 - 2020	主车身	√	√	√	√	0005, 0282, 0300, 0301, 0317, 0319, 0333, 0335, 0337, 0339, 0426, 0427, 0429, 0433, 0434, 0435, 0436, 0490, 0496, 0497, 0498, 0499, 0500, 0501, 0502, 0783, 0784, 0785, 0786, 0787, 0788, 0789, 0790, 0791, 0792, 0793, 0794, 0795, 0796, 0797, 0798, 0799, 0800, 0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810, 0811, 0812, 0813, 0814, 0815, 0816, 0817, 0818	SP0005, SP0018, SP0019, SP0020, SP0174
美洲	GS350	***	2016 - 2020	中央网关	√	√	√	√		
美洲	GS350	***	2016 - 2020	后门	√	√	√	√	0520, 0521, 0522, 0523, 0524, 0525, 0526	
美洲	GS350	***	2016 - 2020	驾驶员门车窗控制	√	√	√		0528	SP0003
美洲	GS350	***	2016 - 2020	前乘员门车窗控制	√	√	√		0528	SP0003
美洲	GS350	***	2016 - 2020	左后门车窗控制	√	√	√		0528	SP0003
美洲	GS350	***	2016 - 2020	右后门车窗控制	√	√	√		0528	SP0003
美洲	GS350	***	2016 - 2020	驾驶员座椅控制单元	√	√	√	√	0026, 0421, 0422, 0423, 0424, 0513, 0514, 0515, 0516, 0517, 0518, 0519	

美洲	GS350	***	2016 - 2020	前乘 员座 椅控 制单 元	√	√	√	√	0026, 0421, 0422, 04 23, 0424, 0425, 0513 , 0514, 0515, 0516, 0 517, 0519	
美洲	GS350	***	2016 - 2020	主开 关	√	√	√			
美洲	GS350	***	2016 - 2020	滑动 天窗	√	√	√		0529	
美洲	GS350	***	2016 - 2020	电动 调节 转向 柱	√	√	√	√	0472, 0473	
美洲	GS350	***	2016 - 2020	组合 仪表	√	√	√	√	0398, 0616, 0617, 06 18, 0619, 0620, 0621 , 0622, 0623, 0624, 0 625, 0626, 0627, 062 8, 0629, 0630, 0631, 0632, 0633, 0634, 06 35, 0636, 0637, 0638 , 0639, 0640, 0641, 0 642, 0643, 0644, 064 5, 0646, 0647, 0648, 0649, 0650, 0651, 06 52, 0653, 0654, 0655 , 0656, 0657, 0658, 0 659, 0660, 0661, 066 2, 0663, 0664, 0665, 0666, 0667, 0668, 06 69, 0670, 0671, 0672 , 0673, 0674, 0675, 0 676, 0677, 0678, 067 9, 0680, 0681, 0682, 0683, 0684, 0685, 06 86, 0687, 0688, 0689 , 0690, 0691, 0692, 0 693, 0694, 0695, 069 6, 0697, 0698, 0699, 0700, 0701, 0702, 07 03, 0704, 0705, 0706 , 0707, 0708, 0709, 0 710, 0711, 0712, 071 3, 0714, 0715, 0716,	
美洲	GS350	***	2016 - 2020	抬头 显示 器	√	√	√	√	0047, 0048, 0049, 00 50, 0051	
美洲	GS350	***	2016 - 2020	驻车 辅助 雷达	√	√	√	√	0023, 0024, 0025, 00 26	

美洲	GS350	***	2016 - 2020	弯道 辅助 照明 (AFS)	√	√	√	√	0007, 0008, 0009, 04 74, 0475, 0476, 0477 , 0478, 0479, 0480, 0 481, 0482, 0483, 048 4, 0485, 0486, 0487, 0488, 0489, 0490, 04 91, 0492, 0493	
美洲	GS350	***	2016 - 2020	智能 进入	√	√	√	√	0329, 0333, 0496, 04 98, 0501, 0502, 0530 , 0531, 0532, 0533, 0 534, 0535, 0536, 053 7, 0538, 0539, 0540, 0541, 0542, 0543, 05 44, 0545, 0546, 0547 , 0548, 0549, 0550, 0 551, 0552, 0553	SP0011, SP0013, S P0014, SP0015, SP 0018, SP0192
美洲	GS350	***	2016 - 2020	电源 控制	√	√	√	√	0299, 0300, 0301, 03 02, 0303, 0304, 0305	SP0046
美洲	GS350	***	2016 - 2020	座椅 乘员 检测	√	√	√			SP0034, SP0035, S P0036
美洲	GS350	***	2016 - 2020	远程 发动 机起 动	√	√	√	√		SP0047
美洲	GS350	***	2016 - 2020	起动 机起 动控 制	√	√	√	√	0256, 0257	
美洲	GS350	***	2016 - 2020	导航 系统	√	√	√	√		
美洲	GS350	***	2016 - 2020	右前 车门 模块	√	√	√	√	0275, 0276, 0277, 02 78, 0279, 0280, 0281 , 0282, 0283, 0284	
美洲	GS350	***	2016 - 2020	左前 车门 模块	√	√	√	√	0275, 0276, 0277, 02 78, 0279, 0280, 0281 , 0282, 0283, 0284	
美洲	GS350	***	2016 - 2020	盲区 监视 系统 (右 侧单 元)	√	√	√	√		SP0099, SP0100
美洲	GS350	***	2016 - 2020	盲区 监视 系统 (左 侧单 元)	√	√	√	√		

美洲	GS350	***	2016 - 2020	车载 通信 服务 系统	√	√	√	√		
美洲	GS350	***	2016 - 2020	雷达 巡航	√	√	√	√		
美洲	GS350	***	2016 - 2020	前大 灯自 动调 平	√	√	√		0001, 0002, 0003, 00 04, 0005, 0006, 0007 , 0008, 0009, 0010, 0 011, 0012, 0013, 001 4, 0015	
美洲	GS350	GRL	2013 - 2015	发动 机和 自动 变速 箱系 统	√	√	√	√	0071, 0079, 0080, 00 81, 0082, 0083, 0084 , 0085, 0086, 0087, 0 088, 0089, 0096, 009 7, 0098, 0099, 0100, 0101, 0102, 0103, 01 04, 0105, 0106, 0107 , 0108, 0109, 0110, 0 111, 0112, 0113, 011 4, 0115, 0116, 0117, 0118, 0119, 0120, 01 21, 0122, 0123, 0124 , 0125, 0126, 0127, 0 128, 0129, 0130, 013 1, 0132, 0133, 0134, 0135, 0136, 0137, 01 38, 0139, 0140, 0141 , 0142, 0143, 0144, 0 145, 0146, 0147, 014 8, 0149, 0150, 0151, 0152, 0153, 0154, 01 55, 0156, 0158, 0159 , 0160, 0161, 0162, 0 163, 0164, 0165, 016 6, 0167, 0168, 0169, 0170, 0171, 0172, 01 73, 0174, 0175, 0176 , 0177, 0178, 0179, 0 180, 0181, 0182, 018 3, 0184, 0185, 0186,	SP0003, SP0004, S P0026, SP0030, SP 0032, SP0043, SP0 068, SP0069, SP00 70, SP0071, SP007 2, SP0124
美洲	GS350	GRL	2013 - 2015	巡航 控制	√	√	√	√		

美洲	GS350	GRL	2013 – 2015	空气 悬架	√	√	√	√	0438, 0439, 0440, 0441, 0442, 0443, 0444, 0445, 0446, 0447, 0448, 0449, 0450, 0451, 0452, 0453, 0454, 0455, 0456, 0457, 0458, 0459, 0460, 0461, 0462, 0463, 0464, 0465, 0466, 0467, 0468, 0469, 0470, 0471	SP0001, SP0007
美洲	GS350	GRL	2013 – 2015	制动 防抱死/ 稳定 防滑 控制	√	√	√	√	0026, 0376, 0377, 0379, 0380, 0382, 0383, 0471, 0821, 0822, 0826, 0827, 0828, 0829, 0830, 0831, 0832, 0833, 0834, 0835, 0836, 0837, 0838, 0839, 0840, 0841, 0842, 0843, 0844, 0845, 0846, 0847, 0848, 0849, 0850, 0851, 0852, 0853, 0854, 0855, 0856, 0857, 0858, 0859, 0860, 0861, 0862, 0863, 0864, 0865, 0866, 0867, 0868, 0869, 0870, 0871, 0872, 0873, 0874, 0876, 0877, 0884, 0885, 0886, 0887, 0888, 0889, 0890, 0891, 0892, 0893, 0894, 0896, 0897, 0898, 0899, 0900, 0901, 0902, 0903, 0904, 0905, 0906, 0907, 0908, 0909, 0910, 0911, 1538, 1539, 1540, 1541, 1542, 1543, 1544, 1545, 1546	SP0001, SP0003, SP0021, SP0022, SP0023, SP0024, SP0117, SP0193
美洲	GS350	GRL	2013 – 2015	四轮 驱动	√	√	√	√	0819, 0820, 0821, 0822	SP0003, SP0053, SP0115, SP0117
美洲	GS350	GRL	2013 – 2015	胎压 监测	√	√	√			SP0001, SP0002
美洲	GS350	GRL	2013 – 2015	电子 动力 方向 机	√	√	√	√		SP0001, SP0009, SP0010
美洲	GS350	GRL	2013 – 2015	可变 齿比 转向 系统	√	√	√	√		SP0004, SP0037

美洲	GS350	GRL	2013 – 2015	电动 驻车 制动	✓	✓	✓	✓	0376, 0377, 0378, 0379, 0380, 0381, 0382, 0383, 0384, 0385, 0386, 0387, 0388, 0389, 0390, 0391, 0392, 0393, 0394, 0395, 0396, 0397	SP0003, SP0004
美洲	GS350	GRL	2013 – 2015	行车 安全 辅助 系统 (DRS)	✓	✓	✓	✓		SP0004, SP0134, SP0135, SP0136
美洲	GS350	GRL	2013 – 2015	空调	✓	✓	✓	✓	0556, 0557, 0558, 0559, 0560, 0561, 0562, 0563, 0564, 0565, 0566, 0567, 0568, 0569, 0570, 0571, 0572, 0573, 0574, 0575, 0576, 0577, 0578, 0579, 0580, 0581, 0582, 0583, 0584, 0585, 0586, 0587, 0588, 0589, 0590, 0591, 0592, 0593, 0594, 0595, 0596, 0597, 0598, 0599, 0600, 0601, 0602, 0603, 0604, 0605, 0606, 0607, 0608, 0609, 0610, 0611, 0612, 0613, 0614, 0615	SP0016, SP0017
美洲	GS350	GRL	2013 – 2015	安全 气囊	✓	✓	✓	✓		SP0001
美洲	GS350	GRL	2013 – 2015	主车 身	✓	✓	✓	✓	0005, 0282, 0300, 0301, 0317, 0319, 0333, 0335, 0337, 0339, 0426, 0427, 0429, 0433, 0434, 0435, 0436, 0490, 0496, 0497, 0498, 0499, 0500, 0501, 0502, 0783, 0784, 0785, 0786, 0787, 0788, 0789, 0790, 0791, 0792, 0793, 0794, 0795, 0796, 0797, 0798, 0799, 0800, 0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810, 0811, 0812, 0813, 0814, 0815, 0816, 0817, 0818	SP0005, SP0018, SP0019, SP0020, SP0174

美洲	GS350	GRL	2013 - 2015	局域网网 关控制 器(CAN)	√	√	√	√		SP0005
美洲	GS350	GRL	2013 - 2015	后门	√	√	√	√	0520, 0521, 0522, 0523, 0524, 0525, 0526	
美洲	GS350	GRL	2013 - 2015	驾驶员门 车窗控制	√	√	√		0528	SP0003
美洲	GS350	GRL	2013 - 2015	前乘员门 车窗控制	√	√	√		0528	SP0003
美洲	GS350	GRL	2013 - 2015	左后门车 窗控制	√	√	√		0528	SP0003
美洲	GS350	GRL	2013 - 2015	右后门车 窗控制	√	√	√		0528	SP0003
美洲	GS350	GRL	2013 - 2015	驾驶员座 椅控制单 元	√	√	√	√	0026, 0421, 0422, 0423, 0424, 0513, 0514, 0515, 0516, 0517, 0518, 0519	
美洲	GS350	GRL	2013 - 2015	前乘员座 椅控制单 元	√	√	√	√	0026, 0421, 0422, 0423, 0424, 0425, 0513, 0514, 0515, 0516, 0517, 0519	
美洲	GS350	GRL	2013 - 2015	主开关	√	√	√			
美洲	GS350	GRL	2013 - 2015	滑动天窗	√	√	√		0529	
美洲	GS350	GRL	2013 - 2015	电动调节 转向柱	√	√	√	√	0472, 0473	

美洲	GS350	GRL	2013 - 2015	组合 仪表	√	√	√	√	0398, 0616, 0617, 0618, 0619, 0620, 0621, 0622, 0623, 0624, 0625, 0626, 0627, 0628, 0629, 0630, 0631, 0632, 0633, 0634, 0635, 0636, 0637, 0638, 0639, 0640, 0641, 0642, 0643, 0644, 0645, 0646, 0647, 0648, 0649, 0650, 0651, 0652, 0653, 0654, 0655, 0656, 0657, 0658, 0659, 0660, 0661, 0662, 0663, 0664, 0665, 0666, 0667, 0668, 0669, 0670, 0671, 0672, 0673, 0674, 0675, 0676, 0677, 0678, 0679, 0680, 0681, 0682, 0683, 0684, 0685, 0686, 0687, 0688, 0689, 0690, 0691, 0692, 0693, 0694, 0695, 0696, 0697, 0698, 0699, 0700, 0701, 0702, 0703, 0704, 0705, 0706, 0707, 0708, 0709, 0710, 0711, 0712, 0713, 0714, 0715, 0716,	
美洲	GS350	GRL	2013 - 2015	驻车 辅助 雷达	√	√	√	√	0023, 0024, 0025, 0026	
美洲	GS350	GRL	2013 - 2015	弯道 辅助 照明 (AFS)	√	√	√	√	0007, 0008, 0009, 0474, 0475, 0476, 0477, 0478, 0479, 0480, 0481, 0482, 0483, 0484, 0485, 0486, 0487, 0488, 0489, 0490, 0491, 0492, 0493	
美洲	GS350	GRL	2013 - 2015	智能 钥匙	√	√	√	√	0329, 0333, 0496, 0498, 0501, 0502, 0530, 0531, 0532, 0533, 0534, 0535, 0536, 0537, 0538, 0539, 0540, 0541, 0542, 0543, 0544, 0545, 0546, 0547, 0548, 0549, 0550, 0551, 0552, 0553	SP0011, SP0013, SP0014, SP0015, SP0018, SP0192
美洲	GS350	GRL	2013 - 2015	电源 控制	√	√	√	√	0299, 0300, 0301, 0302, 0303, 0304, 0305	SP0046

美洲	GS350	GRL	2013 - 2015	座椅 乘员 检测	√	√	√			SP0034, SP0035, S P0036
美洲	GS350	GRL	2013 - 2015	夜视	√	√	√	√	0271, 0272, 0273, 02 74	
美洲	GS350	GRL	2013 - 2015	远程 发动 机起 动	√	√	√	√		SP0047
美洲	GS350	GRL	2013 - 2015	起动 机起 动控 制	√	√	√	√	0256, 0257	
美洲	GS350	GRL	2013 - 2015	导航 系统	√	√	√	√		
美洲	GS350	GRL	2013 - 2015	多路 总线 网关	√	√	√	√		
美洲	GS350	GRL	2013 - 2015	1号 多路 总线 通信 监视	√	√	√	√		
美洲	GS350	GRL	2013 - 2015	2号 多路 总线 通信 监视	√	√	√	√		
美洲	GS350	GRL	2013 - 2015	右前 车门 模块	√	√	√	√	0275, 0276, 0277, 02 78, 0279, 0280, 0281 , 0282, 0283, 0284	
美洲	GS350	GRL	2013 - 2015	左前 车门 模块	√	√	√	√	0275, 0276, 0277, 02 78, 0279, 0280, 0281 , 0282, 0283, 0284	
美洲	GS350	GRL	2013 - 2015	盲区 监视 系统 (右 侧单 元)	√	√	√	√		SP0099, SP0100
美洲	GS350	GRL	2013 - 2015	盲区 监视 系统 (左 侧单 元)	√	√	√	√		SP0099, SP0100
美洲	GS350	GRL	2013 - 2015	车载 通信 服务 系统	√	√	√	√		

美洲	GS350	GRL	2013 – 2015	雷达 巡航	√	√	√	√		SP0041, SP0042
美洲	GS350	GRL	2013 – 2015	车道 保持 辅助	√	√	√	√		SP0038, SP0039
美洲	GS350	GRL	2013 – 2015	预碰 撞安 全系 统	√	√	√	√	0347, 0348, 0349, 0350	
美洲	GS350	GRL	2013 – 2015	预碰 撞安 全系 统2	√	√	√	√	0016, 0017, 0018, 0020, 0021, 0022, 0298	SP0005, SP0038, SP0039, SP0045, SP0075, SP0076, SP0077, SP0078, SP0079
美洲	GS350	GRL	2013 – 2015	发动 机	√	√	√	√	0071, 0079, 0080, 0081, 0082, 0083, 0084, 0085, 0086, 0087, 0088, 0089, 0096, 0097, 0098, 0099, 0100, 0101, 0102, 0103, 0104, 0105, 0106, 0107, 0108, 0109, 0110, 0111, 0112, 0113, 0114, 0115, 0116, 0117, 0118, 0119, 0120, 0121, 0122, 0123, 0124, 0125, 0126, 0127, 0128, 0129, 0130, 0131, 0132, 0133, 0134, 0135, 0136, 0137, 0138, 0139, 0140, 0141, 0142, 0143, 0144, 0145, 0146, 0147, 0148, 0149, 0150, 0151, 0152, 0153, 0154, 0155, 0156, 0158, 0159, 0160, 0161, 0162, 0163, 0164, 0165, 0166, 0167, 0168, 0169, 0170, 0171, 0172, 0173, 0174, 0175, 0176, 0177, 0178, 0179, 0180, 0181, 0182, 0183, 0184, 0185, 0186,	SP0004, SP0026, SP0030, SP0032, SP0043, SP0044, SP0068, SP0069, SP0070, SP0071, SP0072, SP0124

美洲	GS350	GRL	2013 - 2015	自动 变速 箱系 统	√	√	√	√	0071, 0079, 0080, 0081, 0082, 0083, 0084, 0085, 0086, 0087, 0088, 0089, 0096, 0097, 0100, 0101, 0102, 0103, 0104, 0105, 0106, 0107, 0108, 0109, 0110, 0111, 0112, 0113, 0115, 0116, 0117, 0118, 0119, 0120, 0121, 0122, 0123, 0124, 0125, 0126, 0127, 0128, 0129, 0130, 0131, 0132, 0133, 0134, 0135, 0136, 0137, 0138, 0139, 0140, 0141, 0149, 0159, 0161, 0162, 0163, 0164, 0165, 0166, 0167, 0168, 0169, 0170, 0171, 0172, 0173, 0174, 0175, 0176, 0177, 0178, 0179, 0180, 0181, 0182, 0183, 0184, 0185, 0186, 0187, 0188, 0189, 0190, 0191, 0192, 0193, 0194, 0195, 0196, 0197, 0198, 0199, 0200, 0201, 0202, 0203, 0204, 0205,	SP0003, SP0004, SP0032, SP0068, SP0124
美洲	GS350	GRL	2013 - 2015	高级 驻车 引导 /驻 车辅 助监 视器	√	√	√	√		

美洲	GS350	GRS	2007 - 2012	发动 机	√	√	√	√	0071, 0079, 0080, 0081, 0082, 0083, 0084, 0085, 0086, 0087, 0088, 0089, 0096, 0097, 0098, 0099, 0100, 0101, 0102, 0103, 0104, 0105, 0106, 0107, 0108, 0109, 0110, 0111, 0112, 0113, 0114, 0115, 0116, 0117, 0118, 0119, 0120, 0121, 0122, 0123, 0124, 0125, 0126, 0127, 0128, 0129, 0130, 0131, 0132, 0133, 0134, 0135, 0136, 0137, 0138, 0139, 0140, 0141, 0142, 0143, 0144, 0145, 0146, 0147, 0148, 0149, 0150, 0151, 0152, 0153, 0154, 0155, 0156, 0158, 0159, 0160, 0161, 0162, 0163, 0164, 0165, 0166, 0167, 0168, 0169, 0170, 0171, 0172, 0173, 0174, 0175, 0176, 0177, 0178, 0179, 0180, 0181, 0182, 0183, 0184, 0185, 0186,	SP0004, SP0026, SP0030, SP0032, SP0043, SP0124
----	-------	-----	-------------------	---------	---	---	---	---	---	--

美洲	GS350	GRS	2007 - 2012	自动 变速 箱系 统	√	√	√	√	0071, 0079, 0080, 0081, 0082, 0083, 0084, 0085, 0086, 0087, 0088, 0089, 0096, 0097, 0100, 0101, 0102, 0103, 0104, 0105, 0106, 0107, 0108, 0109, 0110, 0111, 0112, 0113, 0115, 0116, 0117, 0118, 0119, 0120, 0121, 0122, 0123, 0124, 0125, 0126, 0127, 0128, 0129, 0130, 0131, 0132, 0133, 0134, 0135, 0136, 0137, 0138, 0139, 0140, 0141, 0149, 0159, 0161, 0162, 0163, 0164, 0165, 0166, 0167, 0168, 0169, 0170, 0171, 0172, 0173, 0174, 0175, 0176, 0177, 0178, 0179, 0180, 0181, 0182, 0183, 0184, 0185, 0186, 0187, 0188, 0189, 0190, 0191, 0192, 0193, 0194, 0195, 0196, 0197, 0198, 0199, 0200, 0201, 0202, 0203, 0204, 0205,	SP0003, SP0004, SP0032, SP0124
美洲	GS350	GRS	2007 - 2012	巡航 控制	√	√	√	√		
美洲	GS350	GRS	2007 - 2012	EMS	√	√	√		0439, 0440, 0446, 0447, 0450, 0451, 0454, 0455, 0456, 0457, 0464, 0465, 0466, 0467, 0469, 0470, 0471, 1069, 1070, 1071, 1072, 1073, 1074, 1075, 1076	SP0001

美洲	GS350	GRS	2007 - 2012	制动防抱死/稳定防滑控制	√	√	√	√	0026, 0376, 0377, 0379, 0380, 0382, 0383, 0471, 0821, 0822, 0826, 0827, 0828, 0829, 0830, 0831, 0832, 0833, 0834, 0835, 0836, 0837, 0838, 0839, 0840, 0841, 0842, 0843, 0844, 0845, 0846, 0847, 0848, 0849, 0850, 0851, 0852, 0853, 0854, 0855, 0856, 0857, 0858, 0859, 0860, 0861, 0862, 0863, 0864, 0865, 0866, 0867, 0868, 0869, 0870, 0871, 0872, 0873, 0874, 0876, 0877, 0884, 0885, 0886, 0887, 0888, 0889, 0890, 0891, 0892, 0893, 0894, 0896, 0897, 0898, 0899, 0900, 0901, 0902, 0903, 0904, 0905, 0906, 0907, 0908, 0909, 0910, 0911, 1538, 1539, 1540, 1541, 1542, 1543, 1544, 1545, 1546	SP0001, SP0003, SP0021, SP0022, SP0023, SP0024, SP0193
美洲	GS350	GRS	2007 - 2012	四轮驱动	√	√	√	√	0819, 0820, 0821, 0822	SP0003, SP0053
美洲	GS350	GRS	2007 - 2012	胎压监测	√	√	√			SP0001, SP0002
美洲	GS350	GRS	2007 - 2012	电子动力方向机	√	√	√	√		SP0001, SP0009, SP0010
美洲	GS350	GRS	2007 - 2012	空调	√	√	√		0556, 0557, 0558, 0561, 0562, 0569, 0573, 0585, 0586, 0588, 0594, 0598, 0599, 0610, 0611, 0614, 0615, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028	SP0017
美洲	GS350	GRS	2007 - 2012	安全气囊	√	√	√			SP0001

美洲	GS350	GRS	2007 - 2012	车身	√	√	√		0031, 0032, 0319, 0331, 0333, 0335, 0337, 0339, 0429, 0498, 0499, 0500, 0501, 0783, 0784, 0785, 0801, 0802, 0805, 0806, 0807, 0809, 0815, 0816, 0912, 0913, 0914, 0915, 0916, 0917, 0918, 0919, 0920, 0921, 0922, 0923, 0924, 0925, 0926, 0927, 0928, 0929, 0930, 0931, 0932, 0933, 0934, 0935, 0969	SP0005
美洲	GS350	GRS	2007 - 2012	车身局域网网关	√	√	√		0031, 0032, 0319, 0331, 0333, 0335, 0337, 0339, 0429, 0499, 0500, 0501, 0783, 0784, 0785, 0801, 0802, 0805, 0806, 0807, 0809, 0815, 0816, 0912, 0913, 0914, 0915, 0916, 0917, 0918, 0919, 0920, 0921, 0922, 0923, 0924, 0925, 0926, 0927, 0928, 0929, 0930, 0931, 0932, 0933, 0934, 0935	
美洲	GS350	GRS	2007 - 2012	局域网网关控制器(CAN)	√	√	√	√		SP0005
美洲	GS350	GRS	2007 - 2012	3号车身	√	√	√		0031, 0032, 0312, 0313, 0314, 0315, 0316, 0320, 0321, 0325, 0329, 0330, 0332, 0337, 0338, 0805, 0912, 0917, 0918, 0929, 0931, 0943, 0944, 0945, 0946, 0947, 0948, 0949, 0950, 0951, 0952, 0953, 0954, 0955, 0956, 0957, 0958, 0959, 0960, 0961, 0962, 0963, 0964, 0965, 0966, 0967	

美洲	GS350	GRS	2007 - 2012	4号 车身	√	√	√	0031, 0032, 0312, 0313, 0314, 0315, 0316, 0320, 0321, 0325, 0329, 0330, 0332, 0337, 0338, 0805, 0912, 0917, 0918, 0929, 0931, 0943, 0947, 0948, 0949, 0950, 0951, 0952, 0953, 0954, 0955, 0956, 0957, 0958, 0959, 0960, 0961, 0962, 0963, 0964, 0965, 0966, 0967	
美洲	GS350	GRS	2007 - 2012	5号 车身			√	0031, 0032, 0312, 0313, 0314, 0315, 0316, 0320, 0321, 0329, 0330, 0331, 0332, 0333, 0337, 0338, 0805, 0912, 0917, 0918, 0929, 0931, 0943, 0947, 0948, 0949, 0950, 0951, 0952, 0953, 0954, 0955, 0956, 0957, 0958, 0959, 0960, 0961, 0962, 0963, 0964, 0965, 0966, 0967	
美洲	GS350	GRS	2007 - 2012	驾驶员 车门	√	√	√	0279, 0280, 0281, 0282, 0283, 0284, 0317, 0429, 0430, 0437, 0503, 0507, 0508, 0509, 0528, 0990, 0991	
美洲	GS350	GRS	2007 - 2012	乘客 车门	√	√	√	0279, 0280, 0281, 0282, 0283, 0284, 0317, 0429, 0430, 0437, 0503, 0507, 0508, 0509, 0528, 0990, 0991	
美洲	GS350	GRS	2007 - 2012	左后 门	√	√	√	0279, 0280, 0281, 0282, 0283, 0284, 0317, 0429, 0430, 0437, 0503, 0507, 0508, 0509, 0528, 0990, 0991	
美洲	GS350	GRS	2007 - 2012	右后 车门	√	√	√	0279, 0280, 0281, 0282, 0283, 0284, 0317, 0429, 0430, 0437, 0503, 0507, 0508, 0509, 0528, 0990, 0991	
美洲	GS350	GRS	2007 - 2012	驾驶员 座椅控 制单元			√	0422, 0423, 0424, 0515, 0516, 0517	

美洲	GS350	GRS	2007 - 2012	前乘 员座 椅控 制单 元			√		0422, 0423, 0424, 05 15, 0516, 0517	
美洲	GS350	GRS	2007 - 2012	主开 关			√		0939, 0940, 0941, 09 42	
美洲	GS350	GRS	2007 - 2012	驾 驶 员座 椅开 关单 元			√			
美洲	GS350	GRS	2007 - 2012	滑 动 天 窗			√		0529	
美洲	GS350	GRS	2007 - 2012	电 动 调 节 转 向 柱	√	√	√	√	0472, 0473, 1005	
美洲	GS350	GRS	2007 - 2012	组 合 仪 表			√		0274, 0616, 0617, 06 18, 0619, 0629, 0662 , 0665, 0669, 0670, 0 671, 0672, 0673, 067 5, 0676, 0677, 0678, 0679, 0680, 0681, 06 92, 0719, 0745, 0746 , 0749, 0756, 0760, 0 761, 0762, 0763, 076 4, 0765, 0766, 0767, 0768, 0769, 0770, 07 71, 0772, 0773, 0774 , 0775, 0776, 0777, 0 778, 0779, 0780, 078 1, 0782, 1000, 1029, 1030, 1031, 1032, 10 33, 1034, 1035, 1036 , 1037, 1038, 1039, 1 040, 1041, 1042, 104 3, 1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1049, 10 50, 1051, 1052, 1053 , 1054, 1055, 1056, 1 057, 1058, 1059, 106 0, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 10 67, 1068	
美洲	GS350	GRS	2007 - 2012	组 合 开 关			√			
美洲	GS350	GRS	2007 - 2012	驻 车 辅 助 雷 达	√	√	√		0023, 0024	SP0006

美洲	GS350	GRS	2007 - 2012	雨量 传感器			√			
美洲	GS350	GRS	2007 - 2012	弯道 辅助 照明 (AFS)	√	√	√		0008, 0475, 0476, 04 77, 0968	
美洲	GS350	GRS	2007 - 2012	智能 进入	√	√	√		0532, 0536, 0537, 05 42, 0544, 0545, 0546 , 0547, 0548, 0549, 0 550, 0551, 0552, 055 3, 0807, 0937, 0938	SP0011, SP0013, S P0014, SP0015, SP 0192
美洲	GS350	GRS	2007 - 2012	电源 控制	√	√	√		0300, 0301, 0302, 03 03, 0304, 0305, 0818 , 0936	
美洲	GS350	GRS	2007 - 2012	座椅 乘员 检测	√	√	√			SP0034, SP0035, S P0036
美洲	GS350	GRS	2007 - 2012	雷达 巡航	√	√	√	√		SP0041, SP0062
美洲	GS350	GRS	2007 - 2012	预碰 撞安 全系 统	√	√	√	√	0347, 0348, 0349, 03 50	
美洲	GS350	GRS	2007 - 2012	稳定 杆系 统	√	√	√			SP0063
美洲	GS350	GRS	2007 - 2012	可变 齿比 转向 系统	√	√	√	√		SP0001, SP0009, S P0037
美洲	GS350	GRS	2007 - 2012	车载 通信 服务 系统	√	√	√	√		
美洲	GS350	GRS	2007 - 2012	高级 驻车 引导 /驻 车辅 助监 视器	√	√	√	√		
美洲	GS350	GRS	2007 - 2012	导航 系统	√	√	√	√		
美洲	GS350	GRS	2007 - 2012	附件 控制 网关	√	√	√	√		SP0005

美洲	GS400	UZS	1998 – 2000	发动机和自动变速箱系统	√	√	√	√	0169, 0255, 1126, 1127, 1128, 1129, 1130, 1131, 1132, 1133, 1134, 1135, 1136, 1137, 1138, 1139, 1140, 1141, 1142, 1143, 1144, 1145, 1146, 1147, 1148, 1149, 1150, 1151, 1152, 1153, 1154, 1155, 1156, 1157, 1158, 1159, 1160, 1161, 1162, 1163, 1164, 1165, 1166, 1167, 1168, 1169, 1170, 1171, 1172, 1173, 1174, 1175, 1176, 1177, 1178, 1179, 1180, 1575, 1576	SP0003, SP0004
美洲	GS400	UZS	1998 – 2000	巡航控制	√	√	√	√		
美洲	GS400	UZS	1998 – 2000	制动防抱死/稳定防滑控制	√	√	√	√	0821, 0822, 0826, 0827, 0828, 0829, 0831, 0840, 0848, 0849, 0854, 0855, 0856, 0857, 0876, 0889, 0890, 0899, 0900, 0901, 0902, 0903, 0904, 0905, 0906, 0907, 0909, 0910, 0911, 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1083, 1096, 1098, 1099, 1101, 1102, 1104, 1105, 1106, 1117, 1118, 1121, 1122, 1123, 1124, 1125, 1538, 1547, 1548, 1549, 1550, 1551, 1552, 1553, 1554, 1555, 1556, 1557, 1558, 1559, 1560, 1561, 1562, 1563, 1564, 1565, 1566, 1567, 1568, 1569, 1570, 1571, 1572, 1573, 1574	SP0001, SP0003, SP0021, SP0023

美洲	GS400	UZS	1998 - 2000	空调	√	√	√	0556, 0557, 0558, 0561, 0562, 0569, 0573, 0585, 0586, 0588, 0594, 0598, 0599, 0610, 0611, 0614, 0615, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028	
美洲	GS400	UZS	1998 - 2000	停机系统 状态由认证 ECU 或智能 钥匙 ECU 确定	√	√	√		SP0065, SP0066, SP0185
美洲	GS400	UZS	1998 - 2000	安全气囊	√	√			SP0004
美洲	GS400	UZS	1998 - 2000	车身	√	√	√	0031, 0032, 0319, 0333, 0337, 0429, 0499, 0500, 0501, 0783, 0784, 0785, 0801, 0807, 0816, 0913, 0914, 0915, 0922, 0923, 0931, 0932, 0934, 0935, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013	SP0005, SP0019, SP0020
美洲	GS400	UZS	1998 - 2000	2号 车身			√	0031, 0032, 0319, 0333, 0337, 0500, 0501, 0783, 0784, 0785, 0801, 0807, 0816, 0913, 0914, 0915, 0931, 0932, 0934, 0935, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013	
美洲	GS400	UZS	1998 - 2000	驾驶员车 门	√	√	√	0279, 0280, 0281, 0282, 0283, 0284, 0317, 0429, 0430, 0437, 0503, 0507, 0508, 0509, 0528, 0990, 0991	
美洲	GS400	UZS	1998 - 2000	乘客车 门	√	√	√	0279, 0280, 0281, 0282, 0283, 0284, 0317, 0429, 0430, 0437, 0503, 0507, 0508, 0509, 0528, 0990, 0991	

美洲	GS400	UZS	1998 - 2000	左后 门	√	√	√		0279, 0280, 0281, 0282, 0283, 0284, 0317, 0429, 0430, 0437, 0503, 0507, 0508, 0509, 0528, 0990, 0991	
美洲	GS400	UZS	1998 - 2000	右后 车门	√	√	√		0279, 0280, 0281, 0282, 0283, 0284, 0317, 0429, 0430, 0437, 0503, 0507, 0508, 0509, 0528, 0990, 0991	
美洲	GS400	UZS	1998 - 2000	驾驶员座椅控制单元			√		0422, 0423, 0424, 0515, 0516, 0517	
美洲	GS400	UZS	1998 - 2000	滑动天窗			√		0529	
美洲	GS400	UZS	1998 - 2000	电动调节转向柱	√	√	√	√	0472, 0473, 1005	
美洲	GS400	UZS	1998 - 2000	组合仪表			√		0274, 0616, 0617, 0618, 0619, 0629, 0662, 0665, 0669, 0670, 0671, 0672, 0673, 0675, 0676, 0677, 0678, 0679, 0680, 0681, 0692, 0719, 0745, 0746, 0749, 0756, 0760, 0761, 0762, 0763, 0764, 0765, 0766, 0767, 0768, 0769, 0770, 0771, 0772, 0773, 0774, 0775, 0776, 0777, 0778, 0779, 0780, 0781, 0782, 1000, 1029, 1030, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1040, 1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1049, 1050, 1051, 1052, 1053, 1054, 1055, 1056, 1057, 1058, 1059, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068	

美洲	GS430	UZS	2001 - 2007	发动 机	√	√	√	√	0071, 0079, 0080, 0081, 0082, 0083, 0084, 0085, 0086, 0087, 0088, 0089, 0096, 0097, 0098, 0099, 0100, 0101, 0102, 0103, 0104, 0105, 0106, 0107, 0108, 0109, 0110, 0111, 0112, 0113, 0114, 0115, 0116, 0117, 0118, 0119, 0120, 0121, 0122, 0123, 0124, 0125, 0126, 0127, 0128, 0129, 0130, 0131, 0132, 0133, 0134, 0135, 0136, 0137, 0138, 0139, 0140, 0141, 0142, 0143, 0144, 0145, 0146, 0147, 0148, 0149, 0150, 0151, 0152, 0153, 0154, 0155, 0156, 0158, 0159, 0160, 0161, 0162, 0163, 0164, 0165, 0166, 0167, 0168, 0169, 0170, 0171, 0172, 0173, 0174, 0175, 0176, 0177, 0178, 0179, 0180, 0181, 0182, 0183, 0184, 0185, 0186,	SP0004, SP0026, SP0032, SP0124
----	-------	-----	-------------------	---------	---	---	---	---	---	--------------------------------

美洲	GS430	UZS	2001 – 2007	自动 变速 箱系 统	√	√	√	√	0071, 0079, 0080, 0081, 0082, 0083, 0084, 0085, 0086, 0087, 0088, 0089, 0096, 0097, 0100, 0101, 0102, 0103, 0104, 0105, 0106, 0107, 0108, 0109, 0110, 0111, 0112, 0113, 0115, 0116, 0117, 0118, 0119, 0120, 0121, 0122, 0123, 0124, 0125, 0126, 0127, 0128, 0129, 0130, 0131, 0132, 0133, 0134, 0135, 0136, 0137, 0138, 0139, 0140, 0141, 0149, 0159, 0161, 0162, 0163, 0164, 0165, 0166, 0167, 0168, 0169, 0170, 0171, 0172, 0173, 0174, 0175, 0176, 0177, 0178, 0179, 0180, 0181, 0182, 0183, 0184, 0185, 0186, 0187, 0188, 0189, 0190, 0191, 0192, 0193, 0194, 0195, 0196, 0197, 0198, 0199, 0200, 0201, 0202, 0203, 0204, 0205,	SP0003, SP0004, SP0032, SP0124
美洲	GS430	UZS	2001 – 2007	巡航 控制	√	√	√	√		
美洲	GS430	UZS	2001 – 2007	EMS	√	√	√		0439, 0440, 0446, 0447, 0450, 0451, 0454, 0455, 0456, 0457, 0464, 0465, 0466, 0467, 0469, 0470, 0471, 1069, 1070, 1071, 1072, 1073, 1074, 1075, 1076	SP0001

美洲	GS430	UZS	2001 – 2007	制动 防抱 死/ 稳定 防滑 控制	√	√	√	√	0026, 0376, 0377, 0379, 0380, 0382, 0383, 0471, 0821, 0822, 0826, 0827, 0828, 0829, 0830, 0831, 0832, 0833, 0834, 0835, 0836, 0837, 0838, 0839, 0840, 0841, 0842, 0843, 0844, 0845, 0846, 0847, 0848, 0849, 0850, 0851, 0852, 0853, 0854, 0855, 0856, 0857, 0858, 0859, 0860, 0861, 0862, 0863, 0864, 0865, 0866, 0867, 0868, 0869, 0870, 0871, 0872, 0873, 0874, 0876, 0877, 0884, 0885, 0886, 0887, 0888, 0889, 0890, 0891, 0892, 0893, 0894, 0896, 0897, 0898, 0899, 0900, 0901, 0902, 0903, 0904, 0905, 0906, 0907, 0908, 0909, 0910, 0911, 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1083, 1096, 1098, 1099, 1101, 1102, 1104, 1105, 1106,	SP0001, SP0003, SP0021, SP0022, SP0023, SP0024, SP0193
美洲	GS430	UZS	2001 – 2007	四轮 驱动	√	√	√	√	0819, 0820, 0821, 0822	SP0003, SP0053
美洲	GS430	UZS	2001 – 2007	胎压 监测	√	√	√			SP0001, SP0002
美洲	GS430	UZS	2001 – 2007	电子 动力 方向 机	√	√	√	√		SP0001, SP0009, SP0010
美洲	GS430	UZS	2001 – 2007	可变 齿比 转向 系统	√	√	√	√		SP0001, SP0009, SP0037

美洲	GS430	UZS	2001 – 2007	空调	√	√	√		0556, 0557, 0558, 0561, 0562, 0569, 0573, 0585, 0586, 0588, 0594, 0598, 0599, 0610, 0611, 0614, 0615, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028	SP0017
美洲	GS430	UZS	2001 – 2007	安全气囊	√	√	√			SP0001, SP0004
美洲	GS430	UZS	2001 – 2007	车身	√	√	√		0031, 0032, 0319, 0331, 0333, 0335, 0337, 0339, 0429, 0498, 0499, 0500, 0501, 0783, 0784, 0785, 0801, 0802, 0805, 0806, 0807, 0809, 0815, 0816, 0912, 0913, 0914, 0915, 0916, 0917, 0918, 0919, 0920, 0921, 0922, 0923, 0924, 0925, 0926, 0927, 0928, 0929, 0930, 0931, 0932, 0933, 0934, 0935, 0969, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013	SP0005, SP0019, SP0020
美洲	GS430	UZS	2001 – 2007	网关	√	√	√		0031, 0032, 0319, 0331, 0333, 0335, 0337, 0339, 0429, 0499, 0500, 0501, 0783, 0784, 0785, 0801, 0802, 0805, 0806, 0807, 0809, 0815, 0816, 0912, 0913, 0914, 0915, 0916, 0917, 0918, 0919, 0920, 0921, 0922, 0923, 0924, 0925, 0926, 0927, 0928, 0929, 0930, 0931, 0932, 0933, 0934, 0935	

美洲	GS430	UZS	2001 - 2007	3号 车身	√	√	√	0031, 0032, 0312, 0313, 0314, 0315, 0316, 0320, 0321, 0325, 0329, 0330, 0332, 0337, 0338, 0805, 0912, 0917, 0918, 0929, 0931, 0943, 0944, 0945, 0946, 0947, 0948, 0949, 0950, 0951, 0952, 0953, 0954, 0955, 0956, 0957, 0958, 0959, 0960, 0961, 0962, 0963, 0964, 0965, 0966, 0967	
美洲	GS430	UZS	2001 - 2007	4号 车身	√	√	√	0031, 0032, 0312, 0313, 0314, 0315, 0316, 0320, 0321, 0325, 0329, 0330, 0332, 0337, 0338, 0805, 0912, 0917, 0918, 0929, 0931, 0943, 0947, 0948, 0949, 0950, 0951, 0952, 0953, 0954, 0955, 0956, 0957, 0958, 0959, 0960, 0961, 0962, 0963, 0964, 0965, 0966, 0967	
美洲	GS430	UZS	2001 - 2007	5号 车身			√	0031, 0032, 0312, 0313, 0314, 0315, 0316, 0320, 0321, 0329, 0330, 0331, 0332, 0333, 0337, 0338, 0805, 0912, 0917, 0918, 0929, 0931, 0943, 0947, 0948, 0949, 0950, 0951, 0952, 0953, 0954, 0955, 0956, 0957, 0958, 0959, 0960, 0961, 0962, 0963, 0964, 0965, 0966, 0967	
美洲	GS430	UZS	2001 - 2007	驾驶员 车门	√	√	√	0279, 0280, 0281, 0282, 0283, 0284, 0317, 0429, 0430, 0437, 0503, 0507, 0508, 0509, 0528, 0990, 0991	
美洲	GS430	UZS	2001 - 2007	乘客 车门	√	√	√	0279, 0280, 0281, 0282, 0283, 0284, 0317, 0429, 0430, 0437, 0503, 0507, 0508, 0509, 0528, 0990, 0991	

美洲	GS430	UZS	2001 - 2007	左后 门	√	√	√		0279, 0280, 0281, 0282, 0283, 0284, 0317, 0429, 0430, 0437, 0503, 0507, 0508, 0509, 0528, 0990, 0991	
美洲	GS430	UZS	2001 - 2007	右后 车门	√	√	√		0279, 0280, 0281, 0282, 0283, 0284, 0317, 0429, 0430, 0437, 0503, 0507, 0508, 0509, 0528, 0990, 0991	
美洲	GS430	UZS	2001 - 2007	驾驶员座椅控制单元			√		0422, 0423, 0424, 0515, 0516, 0517	
美洲	GS430	UZS	2001 - 2007	前乘员座椅控制单元			√		0422, 0423, 0424, 0515, 0516, 0517	
美洲	GS430	UZS	2001 - 2007	主开关			√		0939, 0940, 0941, 0942	
美洲	GS430	UZS	2001 - 2007	驾驶员座椅开关单元			√			
美洲	GS430	UZS	2001 - 2007	滑动天窗			√		0529	
美洲	GS430	UZS	2001 - 2007	电动调节转向柱	√	√	√	√	0472, 0473, 1005	

美洲	GS430	UZS	2001 - 2007	组合 仪表			√	0274, 0616, 0617, 0618, 0619, 0629, 0662, 0665, 0669, 0670, 0671, 0672, 0673, 0675, 0676, 0677, 0678, 0679, 0680, 0681, 0692, 0719, 0745, 0746, 0749, 0756, 0760, 0761, 0762, 0763, 0764, 0765, 0766, 0767, 0768, 0769, 0770, 0771, 0772, 0773, 0774, 0775, 0776, 0777, 0778, 0779, 0780, 0781, 0782, 1000, 1029, 1030, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1040, 1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1049, 1050, 1051, 1052, 1053, 1054, 1055, 1056, 1057, 1058, 1059, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068	
美洲	GS430	UZS	2001 - 2007	组合 开关			√		
美洲	GS430	UZS	2001 - 2007	驻车 辅助 雷达	√	√	√	0023, 0024	SP0006
美洲	GS430	UZS	2001 - 2007	雨量 传感器			√		
美洲	GS430	UZS	2001 - 2007	弯道 辅助 照明 (AFS)	√	√	√	0008, 0475, 0476, 0477, 0968	
美洲	GS430	UZS	2001 - 2007	智能 进入	√	√	√	0532, 0536, 0537, 0542, 0544, 0545, 0546, 0547, 0548, 0549, 0550, 0551, 0552, 0553, 0807, 0937, 0938	SP0011, SP0013, SP0014, SP0015, SP0192
美洲	GS430	UZS	2001 - 2007	电源 控制	√	√	√	0300, 0301, 0302, 0303, 0304, 0305, 0818, 0936	
美洲	GS430	UZS	2001 - 2007	雷达 巡航	√	√	√	√	SP0041, SP0062

美洲	GS430	UZS	2001 – 2007	预碰撞安全系统	√	√	√		0348, 0349, 0350	
美洲	GS430	UZS	2001 – 2007	车身局域网网关	√	√	√		0031, 0032, 0319, 0331, 0333, 0335, 0337, 0339, 0429, 0499, 0500, 0501, 0783, 0784, 0785, 0801, 0802, 0805, 0806, 0807, 0809, 0815, 0816, 0912, 0913, 0914, 0915, 0916, 0917, 0918, 0919, 0920, 0921, 0922, 0923, 0924, 0925, 0926, 0927, 0928, 0929, 0930, 0931, 0932, 0933, 0934, 0935	
美洲	GS430	UZS	2001 – 2007	局域网网关控制器 (CAN)	√	√	√	√		SP0005
美洲	GS430	UZS	2001 – 2007	座椅乘员检测	√	√	√			SP0034, SP0035, SP0036
美洲	GS430	UZS	2001 – 2007	发动机和自动变速箱系统	√	√	√	√	0169, 0255, 1126, 1127, 1128, 1129, 1130, 1131, 1132, 1133, 1134, 1135, 1136, 1137, 1138, 1139, 1140, 1141, 1142, 1143, 1144, 1145, 1146, 1147, 1148, 1149, 1150, 1151, 1152, 1153, 1154, 1155, 1156, 1157, 1158, 1159, 1160, 1161, 1162, 1163, 1164, 1165, 1166, 1167, 1168, 1169, 1170, 1171, 1172, 1173, 1174, 1175, 1176, 1177, 1178, 1179, 1180, 1575, 1576	SP0003, SP0004, SP0026

美洲	GS430	UZS	2001 - 2007	停机 系统 状态 由认 证 ECU 或智 能钥 匙 ECU 确定	√	√	√			SP0065, SP0066, S P0185
美洲	GS430	UZS	2001 - 2007	2号 车身			√		0031, 0032, 0319, 03 33, 0337, 0500, 0501 , 0783, 0784, 0785, 0 801, 0807, 0816, 091 3, 0914, 0915, 0931, 0932, 0934, 0935, 10 06, 1007, 1008, 1009 , 1010, 1011, 1012, 1 013	
美洲	GS430	UZS	2001 - 2007	方向 盘多 功能 按键 开关 单元			√			

美洲	GS450h	GWL	2013 - 2018	发动机和自动变速箱系统	√	√	√	√	0071, 0079, 0080, 0081, 0082, 0083, 0084, 0085, 0086, 0087, 0088, 0089, 0096, 0097, 0098, 0099, 0100, 0101, 0102, 0103, 0104, 0105, 0106, 0107, 0108, 0109, 0110, 0111, 0112, 0113, 0114, 0115, 0116, 0117, 0118, 0119, 0120, 0121, 0122, 0123, 0124, 0125, 0126, 0127, 0128, 0129, 0130, 0131, 0132, 0133, 0134, 0135, 0136, 0137, 0138, 0139, 0140, 0141, 0142, 0143, 0144, 0145, 0146, 0147, 0148, 0149, 0150, 0151, 0152, 0153, 0154, 0155, 0156, 0158, 0159, 0160, 0161, 0162, 0163, 0164, 0165, 0166, 0167, 0168, 0169, 0170, 0171, 0172, 0173, 0174, 0175, 0176, 0177, 0178, 0179, 0180, 0181, 0182, 0183, 0184, 0185, 0186,	SP0003, SP0004, SP0026, SP0030, SP0032, SP0043, SP0068, SP0069, SP0070, SP0071, SP0072, SP0124
美洲	GS450h	GWL	2013 - 2018	混合动力控制	√	√	√	√	0068, 0069, 0070, 0071, 0072, 0073, 0074, 0075, 0076, 0077, 0078, 0079, 0080, 0081	SP0003, SP0004, SP0005, SP0024, SP0025, SP0026, SP0054, SP0055, SP0056, SP0057, SP0058, SP0059
美洲	GS450h	GWL	2013 - 2018	巡航控制	√	√	√	√		
美洲	GS450h	GWL	2013 - 2018	空气悬架	√	√	√	√	0438, 0439, 0440, 0441, 0442, 0443, 0444, 0445, 0446, 0447, 0448, 0449, 0450, 0451, 0452, 0453, 0454, 0455, 0456, 0457, 0458, 0459, 0460, 0461, 0462, 0463, 0464, 0465, 0466, 0467, 0468, 0469, 0470, 0471	SP0001, SP0007

美洲	GS450h	GWL	2013 - 2018	制动防抱死/稳定防滑控制	√	√	√	√	0026, 0376, 0377, 0379, 0380, 0382, 0383, 0471, 0821, 0822, 0826, 0827, 0828, 0829, 0830, 0831, 0832, 0833, 0834, 0835, 0836, 0837, 0838, 0839, 0840, 0841, 0842, 0843, 0844, 0845, 0846, 0847, 0848, 0849, 0850, 0851, 0852, 0853, 0854, 0855, 0856, 0857, 0858, 0859, 0860, 0861, 0862, 0863, 0864, 0865, 0866, 0867, 0868, 0869, 0870, 0871, 0872, 0873, 0874, 0876, 0877, 0884, 0885, 0886, 0887, 0888, 0889, 0890, 0891, 0892, 0893, 0894, 0896, 0897, 0898, 0899, 0900, 0901, 0902, 0903, 0904, 0905, 0906, 0907, 0908, 0909, 0910, 0911, 1538, 1539, 1540, 1541, 1542, 1543, 1544, 1545, 1546	SP0001, SP0003, SP0021, SP0022, SP0023, SP0193
美洲	GS450h	GWL	2013 - 2018	胎压监测	√	√	√			SP0001, SP0002
美洲	GS450h	GWL	2013 - 2018	电子动力方向机	√	√	√	√		SP0001, SP0009, SP0010
美洲	GS450h	GWL	2013 - 2018	可变齿比转向系统	√	√	√	√		SP0004, SP0037
美洲	GS450h	GWL	2013 - 2018	电动驻车制动	√	√	√	√	0376, 0377, 0378, 0379, 0380, 0381, 0382, 0383, 0384, 0385, 0386, 0387, 0388, 0389, 0390, 0391, 0392, 0393, 0394, 0395, 0396, 0397	SP0003, SP0004
美洲	GS450h	GWL	2013 - 2018	行车安全辅助系统(DRS)	√	√	√	√		SP0004, SP0134, SP0135, SP0136

美洲	GS450h	GWL	2013 - 2018	空调	√	√	√	√	0556, 0557, 0558, 0559, 0560, 0561, 0562, 0563, 0564, 0565, 0566, 0567, 0568, 0569, 0570, 0571, 0572, 0573, 0574, 0575, 0576, 0577, 0578, 0579, 0580, 0581, 0582, 0583, 0584, 0585, 0586, 0587, 0588, 0589, 0590, 0591, 0592, 0593, 0594, 0595, 0596, 0597, 0598, 0599, 0600, 0601, 0602, 0603, 0604, 0605, 0606, 0607, 0608, 0609, 0610, 0611, 0612, 0613, 0614, 0615	SP0016, SP0017
美洲	GS450h	GWL	2013 - 2018	安全气囊	√	√	√	√		SP0001
美洲	GS450h	GWL	2013 - 2018	主车身	√	√	√	√	0005, 0282, 0300, 0301, 0317, 0319, 0333, 0335, 0337, 0339, 0426, 0427, 0429, 0433, 0434, 0435, 0436, 0490, 0496, 0497, 0498, 0499, 0500, 0501, 0502, 0783, 0784, 0785, 0786, 0787, 0788, 0789, 0790, 0791, 0792, 0793, 0794, 0795, 0796, 0797, 0798, 0799, 0800, 0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810, 0811, 0812, 0813, 0814, 0815, 0816, 0817, 0818	SP0005, SP0018, SP0019, SP0020, SP0174
美洲	GS450h	GWL	2013 - 2018	网关	√	√	√	√		SP0005
美洲	GS450h	GWL	2013 - 2018	后门	√	√	√	√	0520, 0521, 0522, 0523, 0524, 0525, 0526	
美洲	GS450h	GWL	2013 - 2018	驾驶员门车窗控制	√	√	√		0528	SP0003
美洲	GS450h	GWL	2013 - 2018	前乘员门车窗控制	√	√	√		0528	SP0003

美洲	GS450h	GWL	2013 - 2018	左后 门车窗 控制	√	√	√		0528	SP0003
美洲	GS450h	GWL	2013 - 2018	右后 门车窗 控制	√	√	√		0528	SP0003
美洲	GS450h	GWL	2013 - 2018	驾驶 员座椅 控制单 元	√	√	√	√	0026, 0421, 0422, 04 23, 0424, 0513, 0514 , 0515, 0516, 0517, 0 518, 0519	
美洲	GS450h	GWL	2013 - 2018	前乘 员座椅 控制单 元	√	√	√	√	0026, 0421, 0422, 04 23, 0424, 0425, 0513 , 0514, 0515, 0516, 0 517, 0519	
美洲	GS450h	GWL	2013 - 2018	主开 关	√	√	√			
美洲	GS450h	GWL	2013 - 2018	滑动 天窗	√	√	√		0529	
美洲	GS450h	GWL	2013 - 2018	电动 调节转 向柱	√	√	√	√	0472, 0473	

美洲	GS450h	GWL	2013 - 2018	组合 仪表	√	√	√	√	0398, 0616, 0617, 0618, 0619, 0620, 0621, 0622, 0623, 0624, 0625, 0626, 0627, 0628, 0629, 0630, 0631, 0632, 0633, 0634, 0635, 0636, 0637, 0638, 0639, 0640, 0641, 0642, 0643, 0644, 0645, 0646, 0647, 0648, 0649, 0650, 0651, 0652, 0653, 0654, 0655, 0656, 0657, 0658, 0659, 0660, 0661, 0662, 0663, 0664, 0665, 0666, 0667, 0668, 0669, 0670, 0671, 0672, 0673, 0674, 0675, 0676, 0677, 0678, 0679, 0680, 0681, 0682, 0683, 0684, 0685, 0686, 0687, 0688, 0689, 0690, 0691, 0692, 0693, 0694, 0695, 0696, 0697, 0698, 0699, 0700, 0701, 0702, 0703, 0704, 0705, 0706, 0707, 0708, 0709, 0710, 0711, 0712, 0713, 0714, 0715, 0716,	
美洲	GS450h	GWL	2013 - 2018	驻车 辅助 雷达	√	√	√	√	0023, 0024, 0025, 0026	
美洲	GS450h	GWL	2013 - 2018	弯道 辅助 照明 (AFS)	√	√	√	√	0007, 0008, 0009, 0474, 0475, 0476, 0477, 0478, 0479, 0480, 0481, 0482, 0483, 0484, 0485, 0486, 0487, 0488, 0489, 0490, 0491, 0492, 0493	
美洲	GS450h	GWL	2013 - 2018	智能 钥匙	√	√	√	√	0329, 0333, 0496, 0498, 0501, 0502, 0530, 0531, 0532, 0533, 0534, 0535, 0536, 0537, 0538, 0539, 0540, 0541, 0542, 0543, 0544, 0545, 0546, 0547, 0548, 0549, 0550, 0551, 0552, 0553	SP0011, SP0013, SP0014, SP0015, SP0018, SP0192
美洲	GS450h	GWL	2013 - 2018	电源 控制	√	√	√	√	0299, 0300, 0301, 0302, 0303, 0304, 0305	SP0046

美洲	GS450h	GWL	2013 - 2018	座椅 乘员 检测	√	√	√			SP0034, SP0035, S P0036
美洲	GS450h	GWL	2013 - 2018	夜视	√	√	√	√	0271, 0272, 0273, 02 74	
美洲	GS450h	GWL	2013 - 2018	远程 发动 机起 动	√	√	√	√		SP0047
美洲	GS450h	GWL	2013 - 2018	导航 系统	√	√	√	√		
美洲	GS450h	GWL	2013 - 2018	多路 总线 网关	√	√	√	√		
美洲	GS450h	GWL	2013 - 2018	1号 多路 总线 通信 监视	√	√	√	√		
美洲	GS450h	GWL	2013 - 2018	2号 多路 总线 通信 监视	√	√	√	√		
美洲	GS450h	GWL	2013 - 2018	右前 车门 模块	√	√	√	√	0275, 0276, 0277, 02 78, 0279, 0280, 0281 , 0282, 0283, 0284	
美洲	GS450h	GWL	2013 - 2018	左前 车门 模块	√	√	√	√	0275, 0276, 0277, 02 78, 0279, 0280, 0281 , 0282, 0283, 0284	
美洲	GS450h	GWL	2013 - 2018	盲区 监视 系统 (右 侧单 元)	√	√	√	√		SP0099, SP0100
美洲	GS450h	GWL	2013 - 2018	盲区 监视 系统 (左 侧单 元)	√	√	√	√		SP0099, SP0100
美洲	GS450h	GWL	2013 - 2018	车载 通信 服务 系统	√	√	√	√		
美洲	GS450h	GWL	2013 - 2018	雷达 巡航	√	√	√	√		SP0041, SP0042
美洲	GS450h	GWL	2013 - 2018	车道 保持 辅助	√	√	√	√		SP0038, SP0039

美洲	GS450h	GWL	2013 - 2018	预碰撞安全系统	√	√	√	√	0347, 0348, 0349, 0350	
美洲	GS450h	GWL	2013 - 2018	预碰撞安全系统2	√	√	√	√	0016, 0017, 0018, 0020, 0021, 0022, 0298	SP0005, SP0038, SP0039, SP0045
美洲	GS450h	GWL	2013 - 2018	车辆接近警示系统	√	√	√		0044, 0045, 0046	
美洲	GS450h	GWL	2013 - 2018	高级驻车引导/驻车辅助监视器	√	√	√	√		
美洲	GS450h	GWL	2013 - 2018	前识别摄像机	√	√	√	√	0052	SP0105, SP0107
美洲	GS450h	GWL	2013 - 2018	车道保持辅助(LKA)/车道偏离警报(LDA)	√	√	√	√	0823, 0824	
美洲	GS450h	GWL	2013 - 2018	车道保持辅助/车道偏离警报(副)	√	√	√	√		
美洲	GS450h	GWL	2013 - 2018	中央网关	√	√	√	√		
美洲	GS450h	GWL	2013 - 2018	抬头显示器	√	√	√	√	0047, 0048, 0049, 0050, 0051	
美洲	GS450h	GWL	2013 - 2018	前大灯自动调平	√	√	√	√	0001, 0002, 0003, 0004, 0005, 0006, 0007, SP0008	

美洲	GS450h	GWL	2013 - 2018	智能 进入	√	√	√	√	0329, 0333, 0496, 0498, 0501, 0502, 0530, 0531, 0532, 0533, 0534, 0535, 0536, 0537, 0538, 0539, 0540, 0541, 0542, 0543, 0544, 0545, 0546, 0547, 0548, 0549, 0550, 0551, 0552, 0553	
美洲	GS450h	GWS	2007 - 2012	发动机和自动变速箱系统	√	√	√	√	0071, 0079, 0080, 0081, 0082, 0083, 0084, 0085, 0086, 0087, 0088, 0089, 0096, 0097, 0098, 0099, 0100, 0101, 0102, 0103, 0104, 0105, 0106, 0107, 0108, 0109, 0110, 0111, 0112, 0113, 0114, 0115, 0116, 0117, 0118, 0119, 0120, 0121, 0122, 0123, 0124, 0125, 0126, 0127, 0128, 0129, 0130, 0131, 0132, 0133, 0134, 0135, 0136, 0137, 0138, 0139, 0140, 0141, 0142, 0143, 0144, 0145, 0146, 0147, 0148, 0149, 0150, 0151, 0152, 0153, 0154, 0155, 0156, 0158, 0159, 0160, 0161, 0162, 0163, 0164, 0165, 0166, 0167, 0168, 0169, 0170, 0171, 0172, 0173, 0174, 0175, 0176, 0177, 0178, 0179, 0180, 0181, 0182, 0183, 0184, 0185, 0186,	SP0003, SP0004, SP0026, SP0032, SP0072, SP0124
美洲	GS450h	GWS	2007 - 2012	混合动力控制	√	√	√	√	0068, 0069, 0070, 0071, 0072, 0075, 0076, 0077, 0078, 0079, 0080, 0081, 0117	SP0003, SP0004, SP0005, SP0024, SP0025, SP0026
美洲	GS450h	GWS	2007 - 2012	巡航控制	√	√	√	√		

美洲	GS450h	GWS	2007 - 2012	EMS	√	√	√		0439, 0440, 0446, 0447, 0450, 0451, 0454, 0455, 0456, 0457, 0464, 0465, 0466, 0467, 0469, 0470, 0471, 1069, 1070, 1071, 1072, 1073, 1074, 1075, 1076	SP0001
美洲	GS450h	GWS	2007 - 2012	稳定杆系统	√	√	√			SP0063
美洲	GS450h	GWS	2007 - 2012	制动防抱死/稳定防滑控制	√	√	√	√	0026, 0376, 0377, 0379, 0380, 0382, 0383, 0471, 0821, 0822, 0826, 0827, 0828, 0829, 0830, 0831, 0832, 0833, 0834, 0835, 0836, 0837, 0838, 0839, 0840, 0841, 0842, 0843, 0844, 0845, 0846, 0847, 0848, 0849, 0850, 0851, 0852, 0853, 0854, 0855, 0856, 0857, 0858, 0859, 0860, 0861, 0862, 0863, 0864, 0865, 0866, 0867, 0868, 0869, 0870, 0871, 0872, 0873, 0874, 0876, 0877, 0884, 0885, 0886, 0887, 0888, 0889, 0890, 0891, 0892, 0893, 0894, 0896, 0897, 0898, 0899, 0900, 0901, 0902, 0903, 0904, 0905, 0906, 0907, 0908, 0909, 0910, 0911, 1538, 1539, 1540, 1541, 1542, 1543, 1544, 1545, 1546	SP0001, SP0003, SP0021, SP0022, SP0023, SP0193
美洲	GS450h	GWS	2007 - 2012	胎压监测	√	√	√			SP0001, SP0002
美洲	GS450h	GWS	2007 - 2012	电子动力方向机	√	√	√	√		SP0001, SP0009, SP0010
美洲	GS450h	GWS	2007 - 2012	可变齿比转向系统	√	√	√	√		SP0001, SP0009, SP0037

美洲	GS450h	GWS	2007 - 2012	空调	√	√	√		0556, 0557, 0558, 0561, 0562, 0569, 0573, 0585, 0586, 0588, 0594, 0598, 0599, 0610, 0611, 0614, 0615, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028	SP0017
美洲	GS450h	GWS	2007 - 2012	安全气囊	√	√	√			SP0001
美洲	GS450h	GWS	2007 - 2012	预碰撞安全系统	√	√	√	√	0347, 0348, 0349, 0350	
美洲	GS450h	GWS	2007 - 2012	车身	√	√	√		0031, 0032, 0319, 0331, 0333, 0335, 0337, 0339, 0429, 0498, 0499, 0500, 0501, 0783, 0784, 0785, 0801, 0802, 0805, 0806, 0807, 0809, 0815, 0816, 0912, 0913, 0914, 0915, 0916, 0917, 0918, 0919, 0920, 0921, 0922, 0923, 0924, 0925, 0926, 0927, 0928, 0929, 0930, 0931, 0932, 0933, 0934, 0935, 0969	SP0005
美洲	GS450h	GWS	2007 - 2012	网关	√	√	√		0031, 0032, 0319, 0331, 0333, 0335, 0337, 0339, 0429, 0499, 0500, 0501, 0783, 0784, 0785, 0801, 0802, 0805, 0806, 0807, 0809, 0815, 0816, 0912, 0913, 0914, 0915, 0916, 0917, 0918, 0919, 0920, 0921, 0922, 0923, 0924, 0925, 0926, 0927, 0928, 0929, 0930, 0931, 0932, 0933, 0934, 0935	
美洲	GS450h	GWS	2007 - 2012	混动控制网关	√	√	√	√		SP0005

美洲	GS450h	GWS	2007 - 2012	3号 车身	✓	✓	✓	0031, 0032, 0312, 0313, 0314, 0315, 0316, 0320, 0321, 0325, 0329, 0330, 0332, 0337, 0338, 0805, 0912, 0917, 0918, 0929, 0931, 0943, 0944, 0945, 0946, 0947, 0948, 0949, 0950, 0951, 0952, 0953, 0954, 0955, 0956, 0957, 0958, 0959, 0960, 0961, 0962, 0963, 0964, 0965, 0966, 0967	
美洲	GS450h	GWS	2007 - 2012	4号 车身	✓	✓	✓	0031, 0032, 0312, 0313, 0314, 0315, 0316, 0320, 0321, 0325, 0329, 0330, 0332, 0337, 0338, 0805, 0912, 0917, 0918, 0929, 0931, 0943, 0947, 0948, 0949, 0950, 0951, 0952, 0953, 0954, 0955, 0956, 0957, 0958, 0959, 0960, 0961, 0962, 0963, 0964, 0965, 0966, 0967	
美洲	GS450h	GWS	2007 - 2012	5号 车身			✓	0031, 0032, 0312, 0313, 0314, 0315, 0316, 0320, 0321, 0329, 0330, 0331, 0332, 0333, 0337, 0338, 0805, 0912, 0917, 0918, 0929, 0931, 0943, 0947, 0948, 0949, 0950, 0951, 0952, 0953, 0954, 0955, 0956, 0957, 0958, 0959, 0960, 0961, 0962, 0963, 0964, 0965, 0966, 0967	
美洲	GS450h	GWS	2007 - 2012	驾驶员 车门	✓	✓	✓	0279, 0280, 0281, 0282, 0283, 0284, 0317, 0429, 0430, 0437, 0503, 0507, 0508, 0509, 0528, 0990, 0991	
美洲	GS450h	GWS	2007 - 2012	乘客 车门	✓	✓	✓	0279, 0280, 0281, 0282, 0283, 0284, 0317, 0429, 0430, 0437, 0503, 0507, 0508, 0509, 0528, 0990, 0991	

美洲	GS450h	GWS	2007 - 2012	左后 门	√	√	√		0279, 0280, 0281, 0282, 0283, 0284, 0317, 0429, 0430, 0437, 0503, 0507, 0508, 0509, 0528, 0990, 0991	
美洲	GS450h	GWS	2007 - 2012	右后 车门	√	√	√		0279, 0280, 0281, 0282, 0283, 0284, 0317, 0429, 0430, 0437, 0503, 0507, 0508, 0509, 0528, 0990, 0991	
美洲	GS450h	GWS	2007 - 2012	驾驶员座椅控制单元			√		0422, 0423, 0424, 0515, 0516, 0517	
美洲	GS450h	GWS	2007 - 2012	前乘员座椅控制单元			√		0422, 0423, 0424, 0515, 0516, 0517	
美洲	GS450h	GWS	2007 - 2012	主开关			√		0939, 0940, 0941, 0942	
美洲	GS450h	GWS	2007 - 2012	驾驶员座椅开关单元			√			
美洲	GS450h	GWS	2007 - 2012	滑动天窗			√		0529	
美洲	GS450h	GWS	2007 - 2012	电动调节转向柱	√	√	√	√	0472, 0473, 1005	

美洲	GS450h	GWS	2007 - 2012	组合 仪表			√	0274, 0616, 0617, 0618, 0619, 0629, 0662, 0665, 0669, 0670, 0671, 0672, 0673, 0675, 0676, 0677, 0678, 0679, 0680, 0681, 0692, 0719, 0745, 0746, 0749, 0756, 0760, 0761, 0762, 0763, 0764, 0765, 0766, 0767, 0768, 0769, 0770, 0771, 0772, 0773, 0774, 0775, 0776, 0777, 0778, 0779, 0780, 0781, 0782, 1000, 1029, 1030, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1040, 1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1049, 1050, 1051, 1052, 1053, 1054, 1055, 1056, 1057, 1058, 1059, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068	
美洲	GS450h	GWS	2007 - 2012	组合 开关			√		
美洲	GS450h	GWS	2007 - 2012	驻车 辅助 雷达	√	√	√	0023, 0024	SP0006
美洲	GS450h	GWS	2007 - 2012	雨量 传感器			√		
美洲	GS450h	GWS	2007 - 2012	弯道 辅助 照明 (AFS)	√	√	√	0008, 0475, 0476, 0477, 0968	
美洲	GS450h	GWS	2007 - 2012	智能 进入	√	√	√	0532, 0536, 0537, 0542, 0544, 0545, 0546, 0547, 0548, 0549, 0550, 0551, 0552, 0553, 0807, 0937, 0938	SP0011, SP0013, SP0014, SP0015, SP0192
美洲	GS450h	GWS	2007 - 2012	电源 控制	√	√	√	0300, 0301, 0302, 0303, 0304, 0305, 0818, 0936	
美洲	GS450h	GWS	2007 - 2012	座椅 乘员 检测	√	√	√		SP0034, SP0035, SP0036

美洲	GS450h	GWS	2007 - 2012	雷达 巡航	√	√	√	√		SP0041, SP0062
美洲	GS450h	GWS	2007 - 2012	高级 驻车 引导 /驻 车辅 助监 视器	√	√	√	√		
美洲	GS450h	GWS	2007 - 2012	导航 系统	√	√	√	√		
美洲	GS450h	GWS	2007 - 2012	车载 通信 服务 系统	√	√	√	√		
美洲	GS450h	GWS	2007 - 2012	附件 控制 网关	√	√	√	√		SP0005
美洲	GS460	URS	2008 - 2011	发动 机	√	√	√	√	0071, 0079, 0080, 0081, 0082, 0083, 0084, 0085, 0086, 0087, 0088, 0089, 0096, 0097, 0098, 0099, 0100, 0101, 0102, 0103, 0104, 0105, 0106, 0107, 0108, 0109, 0110, 0111, 0112, 0113, 0114, 0115, 0116, 0117, 0118, 0119, 0120, 0121, 0122, 0123, 0124, 0125, 0126, 0127, 0128, 0129, 0130, 0131, 0132, 0133, 0134, 0135, 0136, 0137, 0138, 0139, 0140, 0141, 0142, 0143, 0144, 0145, 0146, 0147, 0148, 0149, 0150, 0151, 0152, 0153, 0154, 0155, 0156, 0158, 0159, 0160, 0161, 0162, 0163, 0164, 0165, 0166, 0167, 0168, 0169, 0170, 0171, 0172, 0173, 0174, 0175, 0176, 0177, 0178, 0179, 0180, 0181, 0182, 0183, 0184, 0185, 0186,	SP0004, SP0026, SP0030, SP0032, SP0043, SP0124

美洲	GS460	URS	2008 - 2011	自动 变速 箱系 统	√	√	√	√	0071, 0079, 0080, 0081, 0082, 0083, 0084, 0085, 0086, 0087, 0088, 0089, 0096, 0097, 0100, 0101, 0102, 0103, 0104, 0105, 0106, 0107, 0108, 0109, 0110, 0111, 0112, 0113, 0115, 0116, 0117, 0118, 0119, 0120, 0121, 0122, 0123, 0124, 0125, 0126, 0127, 0128, 0129, 0130, 0131, 0132, 0133, 0134, 0135, 0136, 0137, 0138, 0139, 0140, 0141, 0149, 0159, 0161, 0162, 0163, 0164, 0165, 0166, 0167, 0168, 0169, 0170, 0171, 0172, 0173, 0174, 0175, 0176, 0177, 0178, 0179, 0180, 0181, 0182, 0183, 0184, 0185, 0186, 0187, 0188, 0189, 0190, 0191, 0192, 0193, 0194, 0195, 0196, 0197, 0198, 0199, 0200, 0201, 0202, 0203, 0204, 0205,	SP0003, SP0004, SP0032, SP0124
美洲	GS460	URS	2008 - 2011	巡航 控制	√	√	√	√		
美洲	GS460	URS	2008 - 2011	EMS	√	√	√		0439, 0440, 0446, 0447, 0450, 0451, 0454, 0455, 0456, 0457, 0464, 0465, 0466, 0467, 0469, 0470, 0471, 1069, 1070, 1071, 1072, 1073, 1074, 1075, 1076	SP0001
美洲	GS460	URS	2008 - 2011	稳定 杆系 统	√	√	√			SP0063

美洲	GS460	URS	2008 - 2011	制动防抱死/稳定防滑控制	√	√	√	√	0026, 0376, 0377, 0379, 0380, 0382, 0383, 0471, 0821, 0822, 0826, 0827, 0828, 0829, 0830, 0831, 0832, 0833, 0834, 0835, 0836, 0837, 0838, 0839, 0840, 0841, 0842, 0843, 0844, 0845, 0846, 0847, 0848, 0849, 0850, 0851, 0852, 0853, 0854, 0855, 0856, 0857, 0858, 0859, 0860, 0861, 0862, 0863, 0864, 0865, 0866, 0867, 0868, 0869, 0870, 0871, 0872, 0873, 0874, 0876, 0877, 0884, 0885, 0886, 0887, 0888, 0889, 0890, 0891, 0892, 0893, 0894, 0896, 0897, 0898, 0899, 0900, 0901, 0902, 0903, 0904, 0905, 0906, 0907, 0908, 0909, 0910, 0911, 1538, 1539, 1540, 1541, 1542, 1543, 1544, 1545, 1546	SP0001, SP0003, SP0021, SP0022, SP0023, SP0024, SP0193
美洲	GS460	URS	2008 - 2011	四轮驱动	√	√	√	√	0819, 0820, 0821, 0822	SP0003, SP0053
美洲	GS460	URS	2008 - 2011	胎压监测	√	√	√			SP0001, SP0002
美洲	GS460	URS	2008 - 2011	电子动力方向机	√	√	√	√		SP0001, SP0009, SP0010
美洲	GS460	URS	2008 - 2011	可变齿比转向系统	√	√	√	√		SP0001, SP0009, SP0037
美洲	GS460	URS	2008 - 2011	空调	√	√	√		0556, 0557, 0558, 0561, 0562, 0569, 0573, 0585, 0586, 0588, 0594, 0598, 0599, 0610, 0611, 0614, 0615, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028	SP0017

美洲	GS460	URS	2008 - 2011	安全气囊	√	√	√			SP0001
美洲	GS460	URS	2008 - 2011	车身	√	√	√		0031, 0032, 0319, 0331, 0333, 0335, 0337, 0339, 0429, 0498, 0499, 0500, 0501, 0783, 0784, 0785, 0801, 0802, 0805, 0806, 0807, 0809, 0815, 0816, 0912, 0913, 0914, 0915, 0916, 0917, 0918, 0919, 0920, 0921, 0922, 0923, 0924, 0925, 0926, 0927, 0928, 0929, 0930, 0931, 0932, 0933, 0934, 0935, 0969	SP0005
美洲	GS460	URS	2008 - 2011	车身局域网网关	√	√	√		0031, 0032, 0319, 0331, 0333, 0335, 0337, 0339, 0429, 0499, 0500, 0501, 0783, 0784, 0785, 0801, 0802, 0805, 0806, 0807, 0809, 0815, 0816, 0912, 0913, 0914, 0915, 0916, 0917, 0918, 0919, 0920, 0921, 0922, 0923, 0924, 0925, 0926, 0927, 0928, 0929, 0930, 0931, 0932, 0933, 0934, 0935	
美洲	GS460	URS	2008 - 2011	局域网网关控制器(CAN)	√	√	√	√		SP0005
美洲	GS460	URS	2008 - 2011	3号车身	√	√	√		0031, 0032, 0312, 0313, 0314, 0315, 0316, 0320, 0321, 0325, 0329, 0330, 0332, 0337, 0338, 0805, 0912, 0917, 0918, 0929, 0931, 0943, 0944, 0945, 0946, 0947, 0948, 0949, 0950, 0951, 0952, 0953, 0954, 0955, 0956, 0957, 0958, 0959, 0960, 0961, 0962, 0963, 0964, 0965, 0966, 0967	

美洲	GS460	URS	2008 - 2011	4号 车身	√	√	√	0031, 0032, 0312, 0313, 0314, 0315, 0316, 0320, 0321, 0325, 0329, 0330, 0332, 0337, 0338, 0805, 0912, 0917, 0918, 0929, 0931, 0943, 0947, 0948, 0949, 0950, 0951, 0952, 0953, 0954, 0955, 0956, 0957, 0958, 0959, 0960, 0961, 0962, 0963, 0964, 0965, 0966, 0967	
美洲	GS460	URS	2008 - 2011	5号 车身			√	0031, 0032, 0312, 0313, 0314, 0315, 0316, 0320, 0321, 0329, 0330, 0331, 0332, 0333, 0337, 0338, 0805, 0912, 0917, 0918, 0929, 0931, 0943, 0947, 0948, 0949, 0950, 0951, 0952, 0953, 0954, 0955, 0956, 0957, 0958, 0959, 0960, 0961, 0962, 0963, 0964, 0965, 0966, 0967	
美洲	GS460	URS	2008 - 2011	驾驶员 车门	√	√	√	0279, 0280, 0281, 0282, 0283, 0284, 0317, 0429, 0430, 0437, 0503, 0507, 0508, 0509, 0528, 0990, 0991	
美洲	GS460	URS	2008 - 2011	乘客 车门	√	√	√	0279, 0280, 0281, 0282, 0283, 0284, 0317, 0429, 0430, 0437, 0503, 0507, 0508, 0509, 0528, 0990, 0991	
美洲	GS460	URS	2008 - 2011	左后 门	√	√	√	0279, 0280, 0281, 0282, 0283, 0284, 0317, 0429, 0430, 0437, 0503, 0507, 0508, 0509, 0528, 0990, 0991	
美洲	GS460	URS	2008 - 2011	右后 车门	√	√	√	0279, 0280, 0281, 0282, 0283, 0284, 0317, 0429, 0430, 0437, 0503, 0507, 0508, 0509, 0528, 0990, 0991	
美洲	GS460	URS	2008 - 2011	驾驶员 座椅控 制单元			√	0422, 0423, 0424, 0515, 0516, 0517	

美洲	GS460	URS	2008 - 2011	前乘 员座 椅控 制单 元			√		0422, 0423, 0424, 05 15, 0516, 0517	
美洲	GS460	URS	2008 - 2011	主开 关			√		0939, 0940, 0941, 09 42	
美洲	GS460	URS	2008 - 2011	驾 驶 员 座 椅 开 关 单 元			√			
美洲	GS460	URS	2008 - 2011	滑 动 天 窗			√		0529	
美洲	GS460	URS	2008 - 2011	电 动 调 节 转 向 柱	√	√	√	√	0472, 0473, 1005	
美洲	GS460	URS	2008 - 2011	组 合 仪 表			√		0274, 0616, 0617, 06 18, 0619, 0629, 0662 , 0665, 0669, 0670, 0 671, 0672, 0673, 067 5, 0676, 0677, 0678, 0679, 0680, 0681, 06 92, 0719, 0745, 0746 , 0749, 0756, 0760, 0 761, 0762, 0763, 076 4, 0765, 0766, 0767, 0768, 0769, 0770, 07 71, 0772, 0773, 0774 , 0775, 0776, 0777, 0 778, 0779, 0780, 078 1, 0782, 1000, 1029, 1030, 1031, 1032, 10 33, 1034, 1035, 1036 , 1037, 1038, 1039, 1 040, 1041, 1042, 104 3, 1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1049, 10 50, 1051, 1052, 1053 , 1054, 1055, 1056, 1 057, 1058, 1059, 106 0, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 10 67, 1068	
美洲	GS460	URS	2008 - 2011	组 合 开 关			√			
美洲	GS460	URS	2008 - 2011	驻 车 辅 助 雷 达	√	√	√		0023, 0024	SP0006

美洲	GS460	URS	2008 - 2011	雨量 传感器			√			
美洲	GS460	URS	2008 - 2011	弯道 辅助 照明 (AFS)	√	√	√		0008, 0475, 0476, 0477, 0968	
美洲	GS460	URS	2008 - 2011	智能 进入	√	√	√		0532, 0536, 0537, 0542, 0544, 0545, 0546, 0547, 0548, 0549, 0550, 0551, 0552, 0553, 0807, 0937, 0938	SP0011, SP0013, SP0014, SP0015, SP0192
美洲	GS460	URS	2008 - 2011	电源 控制	√	√	√		0300, 0301, 0302, 0303, 0304, 0305, 0818, 0936	
美洲	GS460	URS	2008 - 2011	座椅 乘员 检测	√	√	√			SP0034, SP0035, SP0036
美洲	GS460	URS	2008 - 2011	车载 通信 服务 系统	√	√	√	√		
美洲	GS460	URS	2008 - 2011	雷达 巡航	√	√	√	√		SP0041, SP0062
美洲	GS460	URS	2008 - 2011	预碰 撞安 全系 统	√	√	√	√	0347, 0348, 0349, 0350	
美洲	GS460	URS	2008 - 2011	高级 驻车 引导 /驻 车辅 助监 视器	√	√	√	√		
美洲	GS460	URS	2008 - 2011	导航 系统	√	√	√	√		
美洲	GS460	URS	2008 - 2011	附件 控制 网关	√	√	√	√		SP0005

美洲	GX460	URJ	2010 – 2020	发动机和自动变速箱系统	√	√	√	√	0071, 0079, 0080, 0081, 0082, 0083, 0084, 0085, 0086, 0087, 0088, 0089, 0096, 0097, 0098, 0099, 0100, 0101, 0102, 0103, 0104, 0105, 0106, 0107, 0108, 0109, 0110, 0111, 0112, 0113, 0114, 0115, 0116, 0117, 0118, 0119, 0120, 0121, 0122, 0123, 0124, 0125, 0126, 0127, 0128, 0129, 0130, 0131, 0132, 0133, 0134, 0135, 0136, 0137, 0138, 0139, 0140, 0141, 0142, 0143, 0144, 0145, 0146, 0147, 0148, 0149, 0150, 0151, 0152, 0153, 0154, 0155, 0156, 0158, 0159, 0160, 0161, 0162, 0163, 0164, 0165, 0166, 0167, 0168, 0169, 0170, 0171, 0172, 0173, 0174, 0175, 0176, 0177, 0178, 0179, 0180, 0181, 0182, 0183, 0184, 0185, 0186,	SP0003, SP0004, SP0026, SP0029, SP0030, SP0032, SP0043, SP0067, SP0068, SP0069, SP0070, SP0071, SP0072, SP0119, SP0120, SP0121, SP0123, SP0124, SP0142
美洲	GX460	URJ	2010 – 2020	巡航控制	√	√	√	√		
美洲	GX460	URJ	2010 – 2020	空气悬架	√	√	√	√	0438, 0439, 0440, 0441, 0442, 0443, 0444, 0445, 0446, 0447, 0448, 0449, 0450, 0451, 0452, 0453, 0454, 0455, 0456, 0457, 0458, 0459, 0460, 0461, 0462, 0463, 0464, 0465, 0466, 0467, 0468, 0469, 0470, 0471	SP0001
美洲	GX460	URJ	2010 – 2020	运动动态悬挂系统	√	√	√		0554, 0555	

美洲	GX460	URJ	2010 - 2020	制动防抱死/稳定防滑控制	√	√	√	√	0026, 0376, 0377, 0379, 0380, 0382, 0383, 0471, 0821, 0822, 0826, 0827, 0828, 0829, 0830, 0831, 0832, 0833, 0834, 0835, 0836, 0837, 0838, 0839, 0840, 0841, 0842, 0843, 0844, 0845, 0846, 0847, 0848, 0849, 0850, 0851, 0852, 0853, 0854, 0855, 0856, 0857, 0858, 0859, 0860, 0861, 0862, 0863, 0864, 0865, 0866, 0867, 0868, 0869, 0870, 0871, 0872, 0873, 0874, 0876, 0877, 0884, 0885, 0886, 0887, 0888, 0889, 0890, 0891, 0892, 0893, 0894, 0896, 0897, 0898, 0899, 0900, 0901, 0902, 0903, 0904, 0905, 0906, 0907, 0908, 0909, 0910, 0911, 1538, 1539, 1540, 1541, 1542, 1543, 1544, 1545, 1546	SP0001, SP0003, SP0021, SP0022, SP0023, SP0024, SP0096, SP0117, SP0193
美洲	GX460	URJ	2010 - 2020	胎压监测	√	√	√			SP0001, SP0002
美洲	GX460	URJ	2010 - 2020	高级驻车引导/驻车辅助监视器	√	√	√	√		

美洲	GX460	URJ	2010 - 2020	空调	√	√	√	√	0556, 0557, 0558, 0559, 0560, 0561, 0562, 0563, 0564, 0565, 0566, 0567, 0568, 0569, 0570, 0571, 0572, 0573, 0574, 0575, 0576, 0577, 0578, 0579, 0580, 0581, 0582, 0583, 0584, 0585, 0586, 0587, 0588, 0589, 0590, 0591, 0592, 0593, 0594, 0595, 0596, 0597, 0598, 0599, 0600, 0601, 0602, 0603, 0604, 0605, 0606, 0607, 0608, 0609, 0610, 0611, 0612, 0613, 0614, 0615	SP0016, SP0017, SP0052, SP0090, SP0091, SP0092, SP0093, SP0094
美洲	GX460	URJ	2010 - 2020	安全气囊	√	√	√	√		SP0001
美洲	GX460	URJ	2010 - 2020	主车身	√	√	√	√	0005, 0282, 0300, 0301, 0317, 0319, 0333, 0335, 0337, 0339, 0426, 0427, 0429, 0433, 0434, 0435, 0436, 0490, 0496, 0497, 0498, 0499, 0500, 0501, 0502, 0783, 0784, 0785, 0786, 0787, 0788, 0789, 0790, 0791, 0792, 0793, 0794, 0795, 0796, 0797, 0798, 0799, 0800, 0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810, 0811, 0812, 0813, 0814, 0815, 0816, 0817, 0818	SP0005, SP0018, SP0019, SP0020, SP0174
美洲	GX460	URJ	2010 - 2020	PM1 网关	√	√	√	√		SP0005
美洲	GX460	URJ	2010 - 2020	驾驶员门车窗控制	√	√	√		0528	SP0003
美洲	GX460	URJ	2010 - 2020	前乘员门车窗控制	√	√	√		0528	SP0003
美洲	GX460	URJ	2010 - 2020	左后门车窗控制	√	√	√		0528	SP0003

美洲	GX460	URJ	2010 - 2020	右后 门车 窗控 制	√	√	√		0528	SP0003
美洲	GX460	URJ	2010 - 2020	驾 驶 员 座 椅 控 制 单 元	√	√	√	√	0026, 0421, 0422, 0423, 0424, 0513, 0514, 0515, 0516, 0517, 0518, 0519	
美洲	GX460	URJ	2010 - 2020	主 开 关	√	√	√			
美洲	GX460	URJ	2010 - 2020	驾 驶 员 座 椅 开 关 单 元			√			
美洲	GX460	URJ	2010 - 2020	滑 动 天 窗	√	√	√		0529	
美洲	GX460	URJ	2010 - 2020	电 动 调 节 转 向 柱	√	√	√	√	0472, 0473	

美洲	GX460	URJ	2010 - 2020	组合 仪表	√	√	√	√	0398, 0616, 0617, 0618, 0619, 0620, 0621, 0622, 0623, 0624, 0625, 0626, 0627, 0628, 0629, 0630, 0631, 0632, 0633, 0634, 0635, 0636, 0637, 0638, 0639, 0640, 0641, 0642, 0643, 0644, 0645, 0646, 0647, 0648, 0649, 0650, 0651, 0652, 0653, 0654, 0655, 0656, 0657, 0658, 0659, 0660, 0661, 0662, 0663, 0664, 0665, 0666, 0667, 0668, 0669, 0670, 0671, 0672, 0673, 0674, 0675, 0676, 0677, 0678, 0679, 0680, 0681, 0682, 0683, 0684, 0685, 0686, 0687, 0688, 0689, 0690, 0691, 0692, 0693, 0694, 0695, 0696, 0697, 0698, 0699, 0700, 0701, 0702, 0703, 0704, 0705, 0706, 0707, 0708, 0709, 0710, 0711, 0712, 0713, 0714, 0715, 0716,	SP0095
美洲	GX460	URJ	2010 - 2020	左侧 后视镜	√	√	√	√	0275, 0276, 0277, 0278, 0279, 0280, 0281, 0282, 0283, 0284	
美洲	GX460	URJ	2010 - 2020	右侧 后视镜	√	√	√	√	0275, 0276, 0277, 0278, 0279, 0280, 0281, 0282, 0283, 0284	
美洲	GX460	URJ	2010 - 2020	驻车 辅助 雷达	√	√	√	√	0023, 0024, 0025, 0026	
美洲	GX460	URJ	2010 - 2020	弯道 辅助 照明 (AFS)	√	√	√	√	0007, 0008, 0009, 0474, 0475, 0476, 0477, 0478, 0479, 0480, 0481, 0482, 0483, 0484, 0485, 0486, 0487, 0488, 0489, 0490, 0491, 0492, 0493	SP0089

美洲	GX460	URJ	2010 - 2020	智能 钥匙	√	√	√	√	0329, 0333, 0496, 0498, 0501, 0502, 0530, 0531, 0532, 0533, 0534, 0535, 0536, 0537, 0538, 0539, 0540, 0541, 0542, 0543, 0544, 0545, 0546, 0547, 0548, 0549, 0550, 0551, 0552, 0553	SP0011, SP0013, SP0014, SP0015, SP0192
美洲	GX460	URJ	2010 - 2020	电源 控制	√	√	√	√	0299, 0300, 0301, 0302, 0303, 0304, 0305	SP0046
美洲	GX460	URJ	2010 - 2020	座椅 乘员 检测	√	√	√			SP0034, SP0035, SP0036, SP0194
美洲	GX460	URJ	2010 - 2020	启动 机起 动控 制	√	√	√	√	0256, 0257	
美洲	GX460	URJ	2010 - 2020	导航 系统	√	√	√	√		SP0050, SP0051, SP0080, SP0081, SP0082, SP0083, SP0188, SP0189, SP0190
美洲	GX460	URJ	2010 - 2020	PM2 网关	√	√	√	√		SP0005
美洲	GX460	URJ	2010 - 2020	车载 通信 服务 系统	√	√	√	√		SP0130, SP0186, SP0187
美洲	GX460	URJ	2010 - 2020	雷达 巡航	√	√	√	√		SP0041, SP0042
美洲	GX460	URJ	2010 - 2020	车道 偏离 警报	√	√	√	√		SP0038, SP0039
美洲	GX460	URJ	2010 - 2020	预碰 撞安 全系 统	√	√	√	√	0347, 0348, 0349, 0350	
美洲	GX460	URJ	2010 - 2020	预碰 撞安 全系 统2	√	√	√	√	0016, 0017, 0018, 0020, 0021, 0022, 0298	SP0005, SP0038, SP0039, SP0045
美洲	GX460	URJ	2010 - 2020	远程 发动 机起 动	√	√	√	√		SP0047, SP0048, SP0049

美洲	GX460	URJ	2010 - 2020	盲区 监视 系统 (右 侧单 元)	√	√	√	√		SP0097, SP0098, S P0099, SP0100
美洲	GX460	URJ	2010 - 2020	盲区 监视 系统 (左 侧单 元)	√	√	√	√		SP0099, SP0100, S P0101, SP0102, SP 0103, SP0104
美洲	GX460	URJ	2010 - 2020	智能 进入	√	√	√	√	0329, 0333, 0496, 04 98, 0501, 0502, 0530 , 0531, 0532, 0533, 0 534, 0535, 0536, 053 7, 0538, 0539, 0540, 0541, 0542, 0543, 05 44, 0545, 0546, 0547 , 0548, 0549, 0550, 0 551, 0552, 0553	SP0012, SP0014, S P0015, SP0191, SP 0192
美洲	GX460	URJ	2010 - 2020		√	√	√	√		
美洲	GX460	URJ	2010 - 2020	雷达 巡航 2	√	√	√	√	0017, 0018	
美洲	GX460	URJ	2010 - 2020	四轮 驱动	√	√	√	√	0819, 0820, 0821, 08 22	
美洲	GX460	URJ	2010 - 2020	前识 别摄 像机	√	√	√	√	0052	
美洲	GX460	URJ	2010 - 2020	车道 保持 辅助 (LKA) / 车 道偏 离警 报 (LDA)	√	√	√	√	0823, 0824	
美洲	GX460	URJ	2010 - 2020	车道 保持 辅助 / 车 道偏 离警 报 (副)	√	√	√	√		
美洲	GX460	URJ	2010 - 2020	中央 网关	√	√	√	√		

美洲	GX460	URJ	2010 - 2020	前大 灯自 动调 平	√	√	√		0001, 0002, 0003, 00 04, 0005, 0006, 0007 , 0008, 0009, 0010, 0 011, 0012, 0013, 001 4, 0015	
美洲	GX470	UZJ	2003 - 2009	发动 机和 自动 变速 箱系 统	√	√	√	√	0071, 0079, 0080, 00 81, 0082, 0083, 0084 , 0085, 0086, 0087, 0 088, 0089, 0096, 009 7, 0098, 0099, 0100, 0101, 0102, 0103, 01 04, 0105, 0106, 0107 , 0108, 0109, 0110, 0 111, 0112, 0113, 011 4, 0115, 0116, 0117, 0118, 0119, 0120, 01 21, 0122, 0123, 0124 , 0125, 0126, 0127, 0 128, 0129, 0130, 013 1, 0132, 0133, 0134, 0135, 0136, 0137, 01 38, 0139, 0140, 0141 , 0142, 0143, 0144, 0 145, 0146, 0147, 014 8, 0149, 0150, 0151, 0152, 0153, 0154, 01 55, 0156, 0158, 0159 , 0160, 0161, 0162, 0 163, 0164, 0165, 016 6, 0167, 0168, 0169, 0170, 0171, 0172, 01 73, 0174, 0175, 0176 , 0177, 0178, 0179, 0 180, 0181, 0182, 018 3, 0184, 0185, 0186,	SP0003, SP0004, S P0026, SP0032, SP 0072, SP0124
美洲	GX470	UZJ	2003 - 2009	巡航 控制	√	√	√	√		
美洲	GX470	UZJ	2003 - 2009	空气 悬架	√	√	√		0439, 0440, 0446, 04 47, 0450, 0451, 0454 , 0455, 0456, 0457, 0 464, 0465, 0466, 046 7, 0469, 0470, 0471, 1069, 1070, 1071, 10 72, 1073, 1074, 1075 , 1076	SP0001
美洲	GX470	UZJ	2003 - 2009	运动 动态 悬挂 系统	√	√	√		0554, 0555	SP0001, SP0180

美洲	GX470	UZJ	2003 - 2009	制动防抱死/稳定防滑控制	√	√	√	√	0821, 0822, 0826, 0827, 0828, 0829, 0831, 0840, 0848, 0849, 0854, 0855, 0856, 0857, 0876, 0889, 0890, 0899, 0900, 0901, 0902, 0903, 0904, 0905, 0906, 0907, 0909, 0910, 0911, 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1083, 1096, 1098, 1099, 1101, 1102, 1104, 1105, 1106, 1117, 1118, 1121, 1122, 1123, 1124, 1125, 1538, 1547, 1548, 1549, 1550, 1551, 1552, 1553, 1554, 1555, 1556, 1557, 1558, 1559, 1560, 1561, 1562, 1563, 1564, 1565, 1566, 1567, 1568, 1569, 1570, 1571, 1572, 1573, 1574	SP0001, SP0003, SP0021, SP0023
美洲	GX470	UZJ	2003 - 2009	胎压监测	√	√	√			SP0001, SP0002
美洲	GX470	UZJ	2003 - 2009	停机系统状态由认证ECU或智能钥匙ECU确定	√	√	√		0501, 0983, 0984, 0985, 0986, 0987, 0988, 0989	SP0065, SP0066
美洲	GX470	UZJ	2003 - 2009	防盗系统	√	√	√		0321, 0333, 0337, 0494, 0495, 0498, 0500, 0501, 0785, 0993, 0994, 0995, 0996, 0997, 0998, 0999, 1000, 1001, 1002, 1003, 1004	
美洲	GX470	UZJ	2003 - 2009	安全气囊	√	√				SP0004

美洲	GX470	UZJ	2003 - 2009	车身	√	√	√		0031, 0032, 0319, 0331, 0333, 0335, 0337, 0339, 0429, 0498, 0499, 0500, 0501, 0783, 0784, 0785, 0801, 0802, 0805, 0806, 0807, 0809, 0815, 0816, 0912, 0913, 0914, 0915, 0916, 0917, 0918, 0919, 0920, 0921, 0922, 0923, 0924, 0925, 0926, 0927, 0928, 0929, 0930, 0931, 0932, 0933, 0934, 0935, 0969	SP0005, SP0019, SP0020
美洲	GX470	UZJ	2003 - 2009	2号 车身	√	√	√		0031, 0032, 0319, 0331, 0333, 0335, 0337, 0339, 0429, 0499, 0500, 0501, 0783, 0784, 0785, 0801, 0802, 0805, 0806, 0807, 0809, 0815, 0816, 0912, 0913, 0914, 0915, 0916, 0917, 0918, 0919, 0920, 0921, 0922, 0923, 0924, 0925, 0926, 0927, 0928, 0929, 0930, 0931, 0932, 0933, 0934, 0935	
美洲	GX470	UZJ	2003 - 2009	驾驶员 车门	√	√	√		0279, 0280, 0281, 0282, 0283, 0284, 0317, 0429, 0430, 0437, 0503, 0507, 0508, 0509, 0528, 0990, 0991	
美洲	GX470	UZJ	2003 - 2009	驾驶员 座椅控制 单元			√		0422, 0423, 0424, 0515, 0516, 0517	
美洲	GX470	UZJ	2003 - 2009	电动 调节转向 柱	√	√	√	√	0472, 0473, 1005	
美洲	GX470	UZJ	2003 - 2009	电动 后视镜			√		0279, 0280, 0281, 0282, 0283, 0971, 0972, 0973, 0974, 0975, 0976, 0977, 0978, 0979, 0980	
美洲	GX470	UZJ	2003 - 2009	雨量 传感器			√			
美洲	GX470	UZJ	2003 - 2009	雨刮 器			√		0031, 0032, 0332	

美洲	GX470	UZJ	2003 – 2009	座椅 乘员 检测	√	√	√			SP0034, SP0035, SP0036
美洲	HS250h	ANF	2010 – 2012	发动机和 自动变 速箱系 统	√	√	√	√	0071, 0079, 0080, 0081, 0082, 0083, 0084, 0085, 0086, 0087, 0088, 0089, 0096, 0097, 0098, 0099, 0100, 0101, 0102, 0103, 0104, 0105, 0106, 0107, 0108, 0109, 0110, 0111, 0112, 0113, 0114, 0115, 0116, 0117, 0118, 0119, 0120, 0121, 0122, 0123, 0124, 0125, 0126, 0127, 0128, 0129, 0130, 0131, 0132, 0133, 0134, 0135, 0136, 0137, 0138, 0139, 0140, 0141, 0142, 0143, 0144, 0145, 0146, 0147, 0148, 0149, 0150, 0151, 0152, 0153, 0154, 0155, 0156, 0158, 0159, 0160, 0161, 0162, 0163, 0164, 0165, 0166, 0167, 0168, 0169, 0170, 0171, 0172, 0173, 0174, 0175, 0176, 0177, 0178, 0179, 0180, 0181, 0182, 0183, 0184, 0185, 0186,	SP0003, SP0004, SP0026, SP0032, SP0072, SP0124
美洲	HS250h	ANF	2010 – 2012	混合 动力 控制	√	√	√	√	0068, 0069, 0070, 0071, 0072, 0075, 0076, 0077, 0078, 0079, 0080, 0081, 0117	SP0003, SP0004, SP0005, SP0024, SP0025, SP0026
美洲	HS250h	ANF	2010 – 2012	巡航 控制	√	√	√	√		

美洲	HS250h	ANF	2010 - 2012	制动防抱死/稳定防滑控制	√	√	√	√	0026, 0376, 0377, 0379, 0380, 0382, 0383, 0471, 0821, 0822, 0826, 0827, 0828, 0829, 0830, 0831, 0832, 0833, 0834, 0835, 0836, 0837, 0838, 0839, 0840, 0841, 0842, 0843, 0844, 0845, 0846, 0847, 0848, 0849, 0850, 0851, 0852, 0853, 0854, 0855, 0856, 0857, 0858, 0859, 0860, 0861, 0862, 0863, 0864, 0865, 0866, 0867, 0868, 0869, 0870, 0871, 0872, 0873, 0874, 0876, 0877, 0884, 0885, 0886, 0887, 0888, 0889, 0890, 0891, 0892, 0893, 0894, 0896, 0897, 0898, 0899, 0900, 0901, 0902, 0903, 0904, 0905, 0906, 0907, 0908, 0909, 0910, 0911, 1538, 1539, 1540, 1541, 1542, 1543, 1544, 1545, 1546	SP0001, SP0003, SP0021, SP0022, SP0023, SP0144, SP0193
美洲	HS250h	ANF	2010 - 2012	胎压监测	√	√	√			SP0001, SP0002
美洲	HS250h	ANF	2010 - 2012	电子动力方向机	√	√	√	√		SP0001, SP0009, SP0010
美洲	HS250h	ANF	2010 - 2012	高级驻车引导/驻车辅助监视器	√	√	√	√		
美洲	HS250h	ANF	2010 - 2012	变速器控制	√	√	√	√		

美洲	HS250h	ANF	2010 - 2012	空调	√	√	√	√	0556, 0557, 0558, 0559, 0560, 0561, 0562, 0563, 0564, 0565, 0566, 0567, 0568, 0569, 0570, 0571, 0572, 0573, 0574, 0575, 0576, 0577, 0578, 0579, 0580, 0581, 0582, 0583, 0584, 0585, 0586, 0587, 0588, 0589, 0590, 0591, 0592, 0593, 0594, 0595, 0596, 0597, 0598, 0599, 0600, 0601, 0602, 0603, 0604, 0605, 0606, 0607, 0608, 0609, 0610, 0611, 0612, 0613, 0614, 0615	SP0016, SP0017
美洲	HS250h	ANF	2010 - 2012	安全气囊	√	√	√	√		SP0001
美洲	HS250h	ANF	2010 - 2012	主车身	√	√	√	√	0005, 0282, 0300, 0301, 0317, 0319, 0333, 0335, 0337, 0339, 0426, 0427, 0429, 0433, 0434, 0435, 0436, 0490, 0496, 0497, 0498, 0499, 0500, 0501, 0502, 0783, 0784, 0785, 0786, 0787, 0788, 0789, 0790, 0791, 0792, 0793, 0794, 0795, 0796, 0797, 0798, 0799, 0800, 0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810, 0811, 0812, 0813, 0814, 0815, 0816, 0817, 0818	SP0005, SP0018, SP0019, SP0020, SP0174
美洲	HS250h	ANF	2010 - 2012	PM1 网关	√	√	√	√		SP0005
美洲	HS250h	ANF	2010 - 2012	驾驶员门车窗控制	√	√	√		0528	
美洲	HS250h	ANF	2010 - 2012	前乘员门车窗控制	√	√	√		0528	
美洲	HS250h	ANF	2010 - 2012	左后门车窗控制	√	√	√		0528	

美洲	HS250h	ANF	2010 - 2012	右后 门车 窗控 制	√	√	√		0528	
美洲	HS250h	ANF	2010 - 2012	驾 驶 员 座 椅 控 制 单 元	√	√	√	√	0026, 0421, 0422, 0423, 0424, 0513, 0514, 0515, 0516, 0517, 0518, 0519	
美洲	HS250h	ANF	2010 - 2012	主开 关	√	√	√			
美洲	HS250h	ANF	2010 - 2012	滑 动 天 窗	√	√	√		0529	
美洲	HS250h	ANF	2010 - 2012	电 动 调 节 转 向 柱	√	√	√	√	0472, 0473	
美洲	HS250h	ANF	2010 - 2012	组 合 仪 表	√	√	√	√	0398, 0616, 0617, 0618, 0619, 0620, 0621, 0622, 0623, 0624, 0625, 0626, 0627, 0628, 0629, 0630, 0631, 0632, 0633, 0634, 0635, 0636, 0637, 0638, 0639, 0640, 0641, 0642, 0643, 0644, 0645, 0646, 0647, 0648, 0649, 0650, 0651, 0652, 0653, 0654, 0655, 0656, 0657, 0658, 0659, 0660, 0661, 0662, 0663, 0664, 0665, 0666, 0667, 0668, 0669, 0670, 0671, 0672, 0673, 0674, 0675, 0676, 0677, 0678, 0679, 0680, 0681, 0682, 0683, 0684, 0685, 0686, 0687, 0688, 0689, 0690, 0691, 0692, 0693, 0694, 0695, 0696, 0697, 0698, 0699, 0700, 0701, 0702, 0703, 0704, 0705, 0706, 0707, 0708, 0709, 0710, 0711, 0712, 0713, 0714, 0715, 0716,	
美洲	HS250h	ANF	2010 - 2012	左 侧 后 视 镜	√	√	√	√	0275, 0276, 0277, 0278, 0279, 0280, 0281, 0282, 0283, 0284	

美洲	HS250h	ANF	2010 - 2012	右侧 后视镜	√	√	√	√	0275, 0276, 0277, 0278, 0279, 0280, 0281, 0282, 0283, 0284	
美洲	HS250h	ANF	2010 - 2012	驻车 辅助 雷达	√	√	√	√	0023, 0024, 0025, 0026	
美洲	HS250h	ANF	2010 - 2012	弯道 辅助 照明 (AFS)	√	√	√	√	0007, 0008, 0009, 0474, 0475, 0476, 0477, 0478, 0479, 0480, 0481, 0482, 0483, 0484, 0485, 0486, 0487, 0488, 0489, 0490, 0491, 0492, 0493	
美洲	HS250h	ANF	2010 - 2012	智能 钥匙	√	√	√	√	0329, 0333, 0496, 0498, 0501, 0502, 0530, 0531, 0532, 0533, 0534, 0535, 0536, 0537, 0538, 0539, 0540, 0541, 0542, 0543, 0544, 0545, 0546, 0547, 0548, 0549, 0550, 0551, 0552, 0553	SP0011, SP0013, SP0014, SP0015, SP0192
美洲	HS250h	ANF	2010 - 2012	电源 控制	√	√	√	√	0299, 0300, 0301, 0302, 0303, 0304, 0305	SP0046
美洲	HS250h	ANF	2010 - 2012	座椅 乘员 检测	√	√	√			SP0034, SP0035, SP0036
美洲	HS250h	ANF	2010 - 2012	远程 发动机 启动	√	√	√	√		SP0047
美洲	HS250h	ANF	2010 - 2012	导航 系统	√	√	√	√		
美洲	HS250h	ANF	2010 - 2012	PM2 网关	√	√	√	√		SP0005
美洲	HS250h	ANF	2010 - 2012	车载 通信 服务 系统	√	√	√	√		
美洲	HS250h	ANF	2010 - 2012	雷达 巡航	√	√	√	√		SP0041, SP0042
美洲	HS250h	ANF	2010 - 2012	车道 保持 辅助	√	√	√	√		SP0038, SP0039
美洲	HS250h	ANF	2010 - 2012	预碰 撞安 全系 统	√	√	√	√	0347, 0348, 0349, 0350	

美洲	HS250h	ANF	2010 - 2012	预碰撞安全系统2	√	√	√	√	0016, 0017, 0018, 0020, 0021, 0022, 0298	SP0005, SP0038, SP0039, SP0045
美洲	IS F	USE	2008 - 2014	发动机	√	√	√	√	0071, 0079, 0080, 0081, 0082, 0083, 0084, 0085, 0086, 0087, 0088, 0089, 0096, 0097, 0098, 0099, 0100, 0101, 0102, 0103, 0104, 0105, 0106, 0107, 0108, 0109, 0110, 0111, 0112, 0113, 0114, 0115, 0116, 0117, 0118, 0119, 0120, 0121, 0122, 0123, 0124, 0125, 0126, 0127, 0128, 0129, 0130, 0131, 0132, 0133, 0134, 0135, 0136, 0137, 0138, 0139, 0140, 0141, 0142, 0143, 0144, 0145, 0146, 0147, 0148, 0149, 0150, 0151, 0152, 0153, 0154, 0155, 0156, 0158, 0159, 0160, 0161, 0162, 0163, 0164, 0165, 0166, 0167, 0168, 0169, 0170, 0171, 0172, 0173, 0174, 0175, 0176, 0177, 0178, 0179, 0180, 0181, 0182, 0183, 0184, 0185, 0186,	SP0004, SP0026, SP0030, SP0032, SP0043, SP0124

美洲	IS F	USE	2008 - 2014	自动 变速 箱系 统	√	√	√	√	0071, 0079, 0080, 0081, 0082, 0083, 0084, 0085, 0086, 0087, 0088, 0089, 0096, 0097, 0100, 0101, 0102, 0103, 0104, 0105, 0106, 0107, 0108, 0109, 0110, 0111, 0112, 0113, 0115, 0116, 0117, 0118, 0119, 0120, 0121, 0122, 0123, 0124, 0125, 0126, 0127, 0128, 0129, 0130, 0131, 0132, 0133, 0134, 0135, 0136, 0137, 0138, 0139, 0140, 0141, 0149, 0159, 0161, 0162, 0163, 0164, 0165, 0166, 0167, 0168, 0169, 0170, 0171, 0172, 0173, 0174, 0175, 0176, 0177, 0178, 0179, 0180, 0181, 0182, 0183, 0184, 0185, 0186, 0187, 0188, 0189, 0190, 0191, 0192, 0193, 0194, 0195, 0196, 0197, 0198, 0199, 0200, 0201, 0202, 0203, 0204, 0205,	SP0003, SP0004, SP0032, SP0124
美洲	IS F	USE	2008 - 2014	巡航 控制	√	√	√	√		

美洲	IS F	USE	2008 - 2014	制动防抱死/稳定防滑控制	√	√	√	√	0026, 0376, 0377, 0379, 0380, 0382, 0383, 0471, 0821, 0822, 0826, 0827, 0828, 0829, 0830, 0831, 0832, 0833, 0834, 0835, 0836, 0837, 0838, 0839, 0840, 0841, 0842, 0843, 0844, 0845, 0846, 0847, 0848, 0849, 0850, 0851, 0852, 0853, 0854, 0855, 0856, 0857, 0858, 0859, 0860, 0861, 0862, 0863, 0864, 0865, 0866, 0867, 0868, 0869, 0870, 0871, 0872, 0873, 0874, 0876, 0877, 0884, 0885, 0886, 0887, 0888, 0889, 0890, 0891, 0892, 0893, 0894, 0896, 0897, 0898, 0899, 0900, 0901, 0902, 0903, 0904, 0905, 0906, 0907, 0908, 0909, 0910, 0911, 1538, 1539, 1540, 1541, 1542, 1543, 1544, 1545, 1546	SP0001, SP0003, SP0021, SP0022, SP0023, SP0024, SP0193
美洲	IS F	USE	2008 - 2014	胎压监测	√	√	√			SP0001, SP0002
美洲	IS F	USE	2008 - 2014	电子动力方向机	√	√	√	√		SP0001, SP0009, SP0010
美洲	IS F	USE	2008 - 2014	空调	√	√	√		0556, 0557, 0558, 0561, 0562, 0569, 0573, 0585, 0586, 0588, 0594, 0598, 0599, 0610, 0611, 0614, 0615, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028	SP0017
美洲	IS F	USE	2008 - 2014	安全气囊	√	√	√	√		SP0001

美洲	IS F	USE	2008 - 2014	车身	√	√	√	0031, 0032, 0319, 0331, 0333, 0335, 0337, 0339, 0429, 0498, 0499, 0500, 0501, 0783, 0784, 0785, 0801, 0802, 0805, 0806, 0807, 0809, 0815, 0816, 0912, 0913, 0914, 0915, 0916, 0917, 0918, 0919, 0920, 0921, 0922, 0923, 0924, 0925, 0926, 0927, 0928, 0929, 0930, 0931, 0932, 0933, 0934, 0935, 0969	SP0005
美洲	IS F	USE	2008 - 2014	网关	√	√	√	0031, 0032, 0319, 0331, 0333, 0335, 0337, 0339, 0429, 0499, 0500, 0501, 0783, 0784, 0785, 0801, 0802, 0805, 0806, 0807, 0809, 0815, 0816, 0912, 0913, 0914, 0915, 0916, 0917, 0918, 0919, 0920, 0921, 0922, 0923, 0924, 0925, 0926, 0927, 0928, 0929, 0930, 0931, 0932, 0933, 0934, 0935	
美洲	IS F	USE	2008 - 2014	3号 车身	√	√	√	0031, 0032, 0312, 0313, 0314, 0315, 0316, 0320, 0321, 0325, 0329, 0330, 0332, 0337, 0338, 0805, 0912, 0917, 0918, 0929, 0931, 0943, 0944, 0945, 0946, 0947, 0948, 0949, 0950, 0951, 0952, 0953, 0954, 0955, 0956, 0957, 0958, 0959, 0960, 0961, 0962, 0963, 0964, 0965, 0966, 0967	

美洲	IS F	USE	2008 - 2014	5号 车身			√		0031, 0032, 0312, 0313, 0314, 0315, 0316, 0320, 0321, 0329, 0330, 0331, 0332, 0333, 0337, 0338, 0805, 0912, 0917, 0918, 0929, 0931, 0943, 0947, 0948, 0949, 0950, 0951, 0952, 0953, 0954, 0955, 0956, 0957, 0958, 0959, 0960, 0961, 0962, 0963, 0964, 0965, 0966, 0967	
美洲	IS F	USE	2008 - 2014	驾驶员座椅控制单元			√		0422, 0423, 0424, 0515, 0516, 0517	
美洲	IS F	USE	2008 - 2014	前乘员座椅控制单元			√		0422, 0423, 0424, 0515, 0516, 0517	
美洲	IS F	USE	2008 - 2014	主开关			√		0939, 0940, 0941, 0942	
美洲	IS F	USE	2008 - 2014	滑动天窗			√		0529	
美洲	IS F	USE	2008 - 2014	电动调节转向柱	√	√	√	√	0472, 0473, 1005	

美洲	IS F	USE	2008 – 2014	组合 仪表			√	0274, 0616, 0617, 0618, 0619, 0629, 0662, 0665, 0669, 0670, 0671, 0672, 0673, 0675, 0676, 0677, 0678, 0679, 0680, 0681, 0692, 0719, 0745, 0746, 0749, 0756, 0760, 0761, 0762, 0763, 0764, 0765, 0766, 0767, 0768, 0769, 0770, 0771, 0772, 0773, 0774, 0775, 0776, 0777, 0778, 0779, 0780, 0781, 0782, 1000, 1029, 1030, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1040, 1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1049, 1050, 1051, 1052, 1053, 1054, 1055, 1056, 1057, 1058, 1059, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068	
美洲	IS F	USE	2008 – 2014	左侧 后视镜			√	0279, 0280, 0281, 0282, 0283	
美洲	IS F	USE	2008 – 2014	右侧 后视镜			√	0279, 0280, 0281, 0282, 0283, 0971, 0972, 0973, 0974, 0975, 0976, 0977, 0978, 0979, 0980	
美洲	IS F	USE	2008 – 2014	组合 开关			√		
美洲	IS F	USE	2008 – 2014	驻车 辅助 雷达	√	√	√	0023, 0024	
美洲	IS F	USE	2008 – 2014	雨量 传感器			√		
美洲	IS F	USE	2008 – 2014	弯道 辅助 照明 (AFS)	√	√	√	0008, 0475, 0476, 0477, 0968	
美洲	IS F	USE	2008 – 2014	智能 进入	√	√	√	0532, 0536, 0537, 0542, 0544, 0545, 0546, 0547, 0548, 0549, 0550, 0551, 0552, 0553, 0807, 0937, 0938	SP0011, SP0013, SP0014, SP0015, SP0192

美洲	IS F	USE	2008 – 2014	电源控制	√	√	√		0300, 0301, 0302, 0303, 0304, 0305, 0818, 0936	
美洲	IS F	USE	2008 – 2014	座椅乘员检测	√	√	√			SP0034, SP0035, SP0036
美洲	IS F	USE	2008 – 2014	雷达巡航	√	√	√	√		SP0041, SP0062
美洲	IS F	USE	2008 – 2014	预碰撞安全系统	√	√	√	√	0347, 0348, 0349, 0350	
美洲	IS F	USE	2008 – 2014	高级驻车引导/驻车辅助监视器	√	√	√	√		
美洲	IS F	USE	2008 – 2014	导航系统	√	√	√	√		
美洲	IS F	USE	2008 – 2014	车载通信服务系统	√	√	√	√		
美洲	IS F	USE	2008 – 2014	附件控制网关	√	√	√	√		SP0005
美洲	IS200t	***	2016 – 2017	发动机	√	√	√	√	0071, 0080, 0081, 0110, 0111, 0114, 0137, 0149, 0155, 0158, 0168, 0180, 0182, 0185, 0187, 0188, 0190, 0191, 0192, 0193, 0194, 0195, 0204, 0206, 0211, 0236, 0237, 0249, 0250, 0254, 0258, 0262, 1194, 1195, 1196, 1197, 1198, 1199, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1215, 1216, 1217, 1218, 1219, 1220, 1221, 1222, 1223, 1224, 1225, 1226, 1227, 1228, 1229, 1230, 1231, 1232	SP0004, SP0026, SP0032, SP0043, SP0069, SP0071, SP0124, SP0125

美洲	IS200t	***	2016 - 2017	变速箱	√	√	√	√	0071, 0080, 0081, 0110, 0111, 0114, 0137, 0149, 0168, 0180, 0182, 0185, 0187, 0188, 0190, 0191, 0192, 0193, 0194, 0195, 0204, 0206, 0211, 0236, 0237, 0249, 0250, 0254, 0258, 0262, 1194, 1195, 1196, 1197, 1198, 1199, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1215, 1216, 1217, 1218, 1219, 1220, 1221, 1222, 1223, 1224, 1225, 1226, 1227, 1228, 1229, 1231	
美洲	IS200t	***	2016 - 2017	雷达巡航	√	√	√	√		SP0041, SP0042
美洲	IS200t	***	2016 - 2017	制动防抱死/稳定防滑控制	√	√	√	√	0026, 0376, 0377, 0379, 0380, 0382, 0383, 0471, 0821, 0822, 0826, 0827, 0828, 0829, 0830, 0831, 0832, 0833, 0834, 0835, 0836, 0837, 0838, 0839, 0840, 0841, 0842, 0843, 0844, 0845, 0846, 0847, 0848, 0849, 0850, 0851, 0852, 0853, 0854, 0855, 0856, 0857, 0858, 0859, 0860, 0861, 0862, 0863, 0864, 0865, 0866, 0867, 0868, 0869, 0870, 0871, 0872, 0873, 0874, 0876, 0877, 0884, 0885, 0886, 0887, 0888, 0889, 0890, 0891, 0892, 0893, 0894, 0896, 0897, 0898, 0899, 0900, 0901, 0902, 0903, 0904, 0905, 0906, 0907, 0908, 0909, 0910, 0911, 1538, 1539, 1540, 1541, 1542, 1543, 1544, 1545, 1546	SP0001, SP0003, SP0021, SP0022, SP0023, SP0024, SP0117

美洲	IS200t	***	2016 - 2017	胎压 监测	√	√	√			SP0001, SP0002
美洲	IS200t	***	2016 - 2017	电子 动力 方向 机	√	√	√	√		SP0001, SP0009, S P0010
美洲	IS200t	***	2016 - 2017	高级 驻车 引导 /驻 车辅 助监 视器	√	√	√	√		
美洲	IS200t	***	2016 - 2017	车道 偏离 警报	√	√	√	√	0823, 0824	SP0105, SP0107
美洲	IS200t	***	2016 - 2017	空调	√	√	√	√	0556, 0557, 0558, 05 59, 0560, 0561, 0562 , 0563, 0564, 0565, 0 566, 0567, 0568, 056 9, 0570, 0571, 0572, 0573, 0574, 0575, 05 76, 0577, 0578, 0579 , 0580, 0581, 0582, 0 583, 0584, 0585, 058 6, 0587, 0588, 0589, 0590, 0591, 0592, 05 93, 0594, 0595, 0596 , 0597, 0598, 0599, 0 600, 0601, 0602, 060 3, 0604, 0605, 0606, 0607, 0608, 0609, 06 10, 0611, 0612, 0613 , 0614, 0615	SP0016, SP0017
美洲	IS200t	***	2016 - 2017	安全 气囊	√	√	√	√		SP0001
美洲	IS200t	***	2016 - 2017	预碰 撞安 全系 统2	√	√	√	√	0016, 0017, 0018, 00 20, 0021, 0022, 0298	SP0005, SP0038, S P0039, SP0045

美洲	IS200t	***	2016 - 2017	主车 身	√	√	√	√	0005, 0282, 0300, 0301, 0317, 0319, 0333, 0335, 0337, 0339, 0426, 0427, 0429, 0433, 0434, 0435, 0436, 0490, 0496, 0497, 0498, 0499, 0500, 0501, 0502, 0783, 0784, 0785, 0786, 0787, 0788, 0789, 0790, 0791, 0792, 0793, 0794, 0795, 0796, 0797, 0798, 0799, 0800, 0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810, 0811, 0812, 0813, 0814, 0815, 0816, 0817, 0818	SP0005, SP0018, SP0019, SP0020, SP0174
美洲	IS200t	***	2016 - 2017	网关	√	√	√	√		SP0005
美洲	IS200t	***	2016 - 2017	附件控制 网关	√	√	√	√		SP0005
美洲	IS200t	***	2016 - 2017	驾驶员门 车窗控制	√	√	√		0528	SP0003
美洲	IS200t	***	2016 - 2017	前乘员门 车窗控制	√	√	√		0528	SP0003
美洲	IS200t	***	2016 - 2017	左后门车 窗控制	√	√	√		0528	SP0003
美洲	IS200t	***	2016 - 2017	右后门车 窗控制	√	√	√		0528	SP0003
美洲	IS200t	***	2016 - 2017	驾驶员座 椅控制单 元	√	√	√	√	0026, 0421, 0422, 0423, 0424, 0513, 0514, 0515, 0516, 0517, 0518, 0519	
美洲	IS200t	***	2016 - 2017	主开关	√	√	√			
美洲	IS200t	***	2016 - 2017	滑动天窗	√	√	√		0529	

美洲	IS200t	***	2016 - 2017	电动 调节 转向 柱	√	√	√	√	0472, 0473	
美洲	IS200t	***	2016 - 2017	组合 仪表	√	√	√	√	0398, 0616, 0617, 0618, 0619, 0620, 0621, 0622, 0623, 0624, 0625, 0626, 0627, 0628, 0629, 0630, 0631, 0632, 0633, 0634, 0635, 0636, 0637, 0638, 0639, 0640, 0641, 0642, 0643, 0644, 0645, 0646, 0647, 0648, 0649, 0650, 0651, 0652, 0653, 0654, 0655, 0656, 0657, 0658, 0659, 0660, 0661, 0662, 0663, 0664, 0665, 0666, 0667, 0668, 0669, 0670, 0671, 0672, 0673, 0674, 0675, 0676, 0677, 0678, 0679, 0680, 0681, 0682, 0683, 0684, 0685, 0686, 0687, 0688, 0689, 0690, 0691, 0692, 0693, 0694, 0695, 0696, 0697, 0698, 0699, 0700, 0701, 0702, 0703, 0704, 0705, 0706, 0707, 0708, 0709, 0710, 0711, 0712, 0713, 0714, 0715, 0716,	
美洲	IS200t	***	2016 - 2017	左侧 后视镜	√	√	√	√	0275, 0276, 0277, 0278, 0279, 0280, 0281, 0282, 0283, 0284	
美洲	IS200t	***	2016 - 2017	右侧 后视镜	√	√	√	√	0275, 0276, 0277, 0278, 0279, 0280, 0281, 0282, 0283, 0284	
美洲	IS200t	***	2016 - 2017	驻车 辅助 雷达	√	√	√	√	0023, 0024, 0025, 0026	
美洲	IS200t	***	2016 - 2017	前大 灯自 动调 平	√	√	√	√	0002, 0003, 0004, 0005, 0006, 0007, SP0008	

美洲	IS200t	***	2016 - 2017	智能 钥匙	√	√	√	√	0329, 0333, 0496, 0498, 0501, 0502, 0530, 0531, 0532, 0533, 0534, 0535, 0536, 0537, 0538, 0539, 0540, 0541, 0542, 0543, 0544, 0545, 0546, 0547, 0548, 0549, 0550, 0551, 0552, 0553	SP0011, SP0013, SP0014, SP0015, SP0018, SP0192
美洲	IS200t	***	2016 - 2017	电源 控制	√	√	√	√	0299, 0300, 0301, 0302, 0303, 0304, 0305	SP0046
美洲	IS200t	***	2016 - 2017	座椅 乘员 检测	√	√	√			SP0034, SP0035, SP0036
美洲	IS200t	***	2016 - 2017	远程 发动 机起 动	√	√	√	√		SP0047
美洲	IS200t	***	2016 - 2017	起 动 机 起 动 控 制	√	√	√	√	0256, 0257	
美洲	IS200t	***	2016 - 2017	导 航 系 统	√	√	√	√		
美洲	IS200t	***	2016 - 2017	盲 区 监 视 系 统 (右 侧 单 元)	√	√	√	√		SP0099, SP0100
美洲	IS200t	***	2016 - 2017	盲 区 监 视 系 统 (左 侧 单 元)	√	√	√	√		
美洲	IS200t	***	2016 - 2017	车 载 通 信 服 务 系 统	√	√	√	√		
美洲	IS200t	***	2016 - 2017	巡 航 控 制	√	√	√	√		

美洲	IS200t	***	2016 - 2017	空气 悬架	√	√	√	√	0438, 0439, 0440, 0441, 0442, 0443, 0444, 0445, 0446, 0447, 0448, 0449, 0450, 0451, 0452, 0453, 0454, 0455, 0456, 0457, 0458, 0459, 0460, 0461, 0462, 0463, 0464, 0465, 0466, 0467, 0468, 0469, 0470, 0471	
美洲	IS200t	***	2016 - 2017	前识 别摄 像机	√	√	√	√	0052	
美洲	IS200t	***	2016 - 2017	车道 保持 辅助 (LKA) /车 道偏 离警 报 (LDA)	√	√	√	√	0823, 0824	
美洲	IS200t	***	2016 - 2017	车道 保持 辅助 /车 道偏 离警 报 (副)	√	√	√	√		
美洲	IS200t	***	2016 - 2017	中央 网关	√	√	√	√		
美洲	IS200t	***	2016 - 2017	弯道 辅助 照明 (AFS)	√	√	√	√	0007, 0008, 0009, 0474, 0475, 0476, 0477, 0478, 0479, 0480, 0481, 0482, 0483, 0484, 0485, 0486, 0487, 0488, 0489, 0490, 0491, 0492, 0493	
美洲	IS200t	***	2016 - 2017	智能 进入	√	√	√	√	0329, 0333, 0496, 0498, 0501, 0502, 0530, 0531, 0532, 0533, 0534, 0535, 0536, 0537, 0538, 0539, 0540, 0541, 0542, 0543, 0544, 0545, 0546, 0547, 0548, 0549, 0550, 0551, 0552, 0553	
美洲	IS200t	***	2016 - 2017	ASC	√	√	√	√	1182	

美洲	IS250	GSE	2006 - 2015	发动 机	√	√	√	√	0071, 0079, 0080, 0081, 0082, 0083, 0084, 0085, 0086, 0087, 0088, 0089, 0096, 0097, 0098, 0099, 0100, 0101, 0102, 0103, 0104, 0105, 0106, 0107, 0108, 0109, 0110, 0111, 0112, 0113, 0114, 0115, 0116, 0117, 0118, 0119, 0120, 0121, 0122, 0123, 0124, 0125, 0126, 0127, 0128, 0129, 0130, 0131, 0132, 0133, 0134, 0135, 0136, 0137, 0138, 0139, 0140, 0141, 0142, 0143, 0144, 0145, 0146, 0147, 0148, 0149, 0150, 0151, 0152, 0153, 0154, 0155, 0156, 0158, 0159, 0160, 0161, 0162, 0163, 0164, 0165, 0166, 0167, 0168, 0169, 0170, 0171, 0172, 0173, 0174, 0175, 0176, 0177, 0178, 0179, 0180, 0181, 0182, 0183, 0184, 0185, 0186,	SP0004, SP0026, SP0030, SP0032, SP0043, SP0124
----	-------	-----	-------------------	---------	---	---	---	---	---	--

美洲	IS250	GSE	2006 - 2015	自动 变速 箱系 统	√	√	√	√	0071, 0079, 0080, 0081, 0082, 0083, 0084, 0085, 0086, 0087, 0088, 0089, 0096, 0097, 0100, 0101, 0102, 0103, 0104, 0105, 0106, 0107, 0108, 0109, 0110, 0111, 0112, 0113, 0115, 0116, 0117, 0118, 0119, 0120, 0121, 0122, 0123, 0124, 0125, 0126, 0127, 0128, 0129, 0130, 0131, 0132, 0133, 0134, 0135, 0136, 0137, 0138, 0139, 0140, 0141, 0149, 0159, 0161, 0162, 0163, 0164, 0165, 0166, 0167, 0168, 0169, 0170, 0171, 0172, 0173, 0174, 0175, 0176, 0177, 0178, 0179, 0180, 0181, 0182, 0183, 0184, 0185, 0186, 0187, 0188, 0189, 0190, 0191, 0192, 0193, 0194, 0195, 0196, 0197, 0198, 0199, 0200, 0201, 0202, 0203, 0204, 0205,	SP0003, SP0004, SP0032, SP0124
美洲	IS250	GSE	2006 - 2015	巡航 控制	√	√	√	√		

美洲	IS250	GSE	2006 - 2015	制动 防抱 死/ 稳定 防滑 控制	√	√	√	√	0026, 0376, 0377, 0379, 0380, 0382, 0383, 0471, 0821, 0822, 0826, 0827, 0828, 0829, 0830, 0831, 0832, 0833, 0834, 0835, 0836, 0837, 0838, 0839, 0840, 0841, 0842, 0843, 0844, 0845, 0846, 0847, 0848, 0849, 0850, 0851, 0852, 0853, 0854, 0855, 0856, 0857, 0858, 0859, 0860, 0861, 0862, 0863, 0864, 0865, 0866, 0867, 0868, 0869, 0870, 0871, 0872, 0873, 0874, 0876, 0877, 0884, 0885, 0886, 0887, 0888, 0889, 0890, 0891, 0892, 0893, 0894, 0896, 0897, 0898, 0899, 0900, 0901, 0902, 0903, 0904, 0905, 0906, 0907, 0908, 0909, 0910, 0911, 1538, 1539, 1540, 1541, 1542, 1543, 1544, 1545, 1546	SP0001, SP0003, SP0021, SP0022, SP0023, SP0024, SP0117, SP0193
美洲	IS250	GSE	2006 - 2015	胎压 监测	√	√	√			SP0001, SP0002
美洲	IS250	GSE	2006 - 2015	电子 动力 方向 机	√	√	√	√		SP0001, SP0009, SP0010

美洲	IS250	GSE	2006 – 2015	空调	✓	✓	✓	✓	0556, 0557, 0558, 0559, 0560, 0561, 0562, 0563, 0564, 0565, 0566, 0567, 0568, 0569, 0570, 0571, 0572, 0573, 0574, 0575, 0576, 0577, 0578, 0579, 0580, 0581, 0582, 0583, 0584, 0585, 0586, 0587, 0588, 0589, 0590, 0591, 0592, 0593, 0594, 0595, 0596, 0597, 0598, 0599, 0600, 0601, 0602, 0603, 0604, 0605, 0606, 0607, 0608, 0609, 0610, 0611, 0612, 0613, 0614, 0615, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028	SP0016, SP0017
美洲	IS250	GSE	2006 – 2015	安全气囊	✓	✓	✓	✓		SP0001
美洲	IS250	GSE	2006 – 2015	车身	✓	✓	✓		0031, 0032, 0319, 0331, 0333, 0335, 0337, 0339, 0429, 0498, 0499, 0500, 0501, 0783, 0784, 0785, 0801, 0802, 0805, 0806, 0807, 0809, 0815, 0816, 0912, 0913, 0914, 0915, 0916, 0917, 0918, 0919, 0920, 0921, 0922, 0923, 0924, 0925, 0926, 0927, 0928, 0929, 0930, 0931, 0932, 0933, 0934, 0935, 0969	SP0005
美洲	IS250	GSE	2006 – 2015	网关	✓	✓	✓	✓	0031, 0032, 0319, 0331, 0333, 0335, 0337, 0339, 0429, 0499, 0500, 0501, 0783, 0784, 0785, 0801, 0802, 0805, 0806, 0807, 0809, 0815, 0816, 0912, 0913, 0914, 0915, 0916, 0917, 0918, 0919, 0920, 0921, 0922, 0923, 0924, 0925, 0926, 0927, 0928, 0929, 0930, 0931, 0932, 0933, 0934, 0935	SP0005

美洲	IS250	GSE	2006 - 2015	3号 车身	√	√	√		0031, 0032, 0312, 0313, 0314, 0315, 0316, 0320, 0321, 0325, 0329, 0330, 0332, 0337, 0338, 0805, 0912, 0917, 0918, 0929, 0931, 0943, 0944, 0945, 0946, 0947, 0948, 0949, 0950, 0951, 0952, 0953, 0954, 0955, 0956, 0957, 0958, 0959, 0960, 0961, 0962, 0963, 0964, 0965, 0966, 0967	
美洲	IS250	GSE	2006 - 2015	5号 车身			√		0031, 0032, 0312, 0313, 0314, 0315, 0316, 0320, 0321, 0329, 0330, 0331, 0332, 0333, 0337, 0338, 0805, 0912, 0917, 0918, 0929, 0931, 0943, 0947, 0948, 0949, 0950, 0951, 0952, 0953, 0954, 0955, 0956, 0957, 0958, 0959, 0960, 0961, 0962, 0963, 0964, 0965, 0966, 0967	
美洲	IS250	GSE	2006 - 2015	驾驶员座椅控制单元	√	√	√	√	0026, 0421, 0422, 0423, 0424, 0513, 0514, 0515, 0516, 0517, 0518, 0519	
美洲	IS250	GSE	2006 - 2015	前乘员座椅控制单元			√		0422, 0423, 0424, 0515, 0516, 0517	
美洲	IS250	GSE	2006 - 2015	主开关	√	√	√		0939, 0940, 0941, 0942	
美洲	IS250	GSE	2006 - 2015	滑动天窗	√	√	√		0529	
美洲	IS250	GSE	2006 - 2015	电动调节转向柱	√	√	√	√	0472, 0473, 1005	

美洲	IS250	GSE	2006 - 2015	组合 仪表	√	√	√	√	0274, 0398, 0616, 0617, 0618, 0619, 0620, 0621, 0622, 0623, 0624, 0625, 0626, 0627, 0628, 0629, 0630, 0631, 0632, 0633, 0634, 0635, 0636, 0637, 0638, 0639, 0640, 0641, 0642, 0643, 0644, 0645, 0646, 0647, 0648, 0649, 0650, 0651, 0652, 0653, 0654, 0655, 0656, 0657, 0658, 0659, 0660, 0661, 0662, 0663, 0664, 0665, 0666, 0667, 0668, 0669, 0670, 0671, 0672, 0673, 0674, 0675, 0676, 0677, 0678, 0679, 0680, 0681, 0682, 0683, 0684, 0685, 0686, 0687, 0688, 0689, 0690, 0691, 0692, 0693, 0694, 0695, 0696, 0697, 0698, 0699, 0700, 0701, 0702, 0703, 0704, 0705, 0706, 0707, 0708, 0709, 0710, 0711, 0712, 0713, 0714, 0715,	
美洲	IS250	GSE	2006 - 2015	左侧 后视镜	√	√	√	√	0275, 0276, 0277, 0278, 0279, 0280, 0281, 0282, 0283, 0284	
美洲	IS250	GSE	2006 - 2015	右侧 后视镜	√	√	√	√	0275, 0276, 0277, 0278, 0279, 0280, 0281, 0282, 0283, 0284, 0971, 0972, 0973, 0974, 0975, 0976, 0977, 0978, 0979, 0980	
美洲	IS250	GSE	2006 - 2015	组合 开关			√			
美洲	IS250	GSE	2006 - 2015	驻车 辅助 雷达	√	√	√	√	0023, 0024, 0025, 0026	
美洲	IS250	GSE	2006 - 2015	雨量 传感器			√			
美洲	IS250	GSE	2006 - 2015	弯道 辅助 照明 (AFS)	√	√	√		0008, 0475, 0476, 0477, 0968	

美洲	IS250	GSE	2006 - 2015	智能 进入	√	√	√		0532, 0536, 0537, 0542, 0544, 0545, 0546, 0547, 0548, 0549, 0550, 0551, 0552, 0553, 0807, 0937, 0938	SP0011, SP0013, SP0014, SP0015, SP0192
美洲	IS250	GSE	2006 - 2015	电源 控制	√	√	√	√	0299, 0300, 0301, 0302, 0303, 0304, 0305, 0818, 0936	SP0046
美洲	IS250	GSE	2006 - 2015	四轮 驱动	√	√	√	√	0819, 0820, 0821, 0822	SP0003, SP0053, SP0115, SP0117
美洲	IS250	GSE	2006 - 2015	雷达 巡航	√	√	√	√		SP0041, SP0042, SP0062
美洲	IS250	GSE	2006 - 2015	预碰撞 安全系统	√	√	√	√	0347, 0348, 0349, 0350	
美洲	IS250	GSE	2006 - 2015	座椅 乘员 检测	√	√	√			SP0034, SP0035, SP0036
美洲	IS250	GSE	2006 - 2015	车载 通信 服务系统	√	√	√	√		
美洲	IS250	GSE	2006 - 2015	高级 驻车 引导/ 驻车 辅助 监视器	√	√	√	√		
美洲	IS250	GSE	2006 - 2015	导航 系统	√	√	√	√		SP0050, SP0051, SP0080, SP0081, SP0082, SP0083, SP0188, SP0189, SP0190

美洲	IS250	GSE	2006 - 2015	发动机和自动变速箱系统	√	√	√	√	0071, 0079, 0080, 0081, 0082, 0083, 0084, 0085, 0086, 0087, 0088, 0089, 0096, 0097, 0098, 0099, 0100, 0101, 0102, 0103, 0104, 0105, 0106, 0107, 0108, 0109, 0110, 0111, 0112, 0113, 0114, 0115, 0116, 0117, 0118, 0119, 0120, 0121, 0122, 0123, 0124, 0125, 0126, 0127, 0128, 0129, 0130, 0131, 0132, 0133, 0134, 0135, 0136, 0137, 0138, 0139, 0140, 0141, 0142, 0143, 0144, 0145, 0146, 0147, 0148, 0149, 0150, 0151, 0152, 0153, 0154, 0155, 0156, 0158, 0159, 0160, 0161, 0162, 0163, 0164, 0165, 0166, 0167, 0168, 0169, 0170, 0171, 0172, 0173, 0174, 0175, 0176, 0177, 0178, 0179, 0180, 0181, 0182, 0183, 0184, 0185, 0186,	SP0003, SP0004, SP0026, SP0030, SP0032, SP0043, SP0068, SP0069, SP0070, SP0071, SP0072, SP0124
美洲	IS250	GSE	2006 - 2015	空气悬架	√	√	√	√	0438, 0439, 0440, 0441, 0442, 0443, 0444, 0445, 0446, 0447, 0448, 0449, 0450, 0451, 0452, 0453, 0454, 0455, 0456, 0457, 0458, 0459, 0460, 0461, 0462, 0463, 0464, 0465, 0466, 0467, 0468, 0469, 0470, 0471	SP0001, SP0007
美洲	IS250	GSE	2006 - 2015	车道偏离警报	√	√	√	√	0823, 0824	SP0105, SP0107

美洲	IS250	GSE	2006 - 2015	主车 身	√	√	√	√	0005, 0282, 0300, 0301, 0317, 0319, 0333, 0335, 0337, 0339, 0426, 0427, 0429, 0433, 0434, 0435, 0436, 0490, 0496, 0497, 0498, 0499, 0500, 0501, 0502, 0783, 0784, 0785, 0786, 0787, 0788, 0789, 0790, 0791, 0792, 0793, 0794, 0795, 0796, 0797, 0798, 0799, 0800, 0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810, 0811, 0812, 0813, 0814, 0815, 0816, 0817, 0818	SP0005, SP0018, SP0019, SP0020, SP0174
美洲	IS250	GSE	2006 - 2015	附件 控制 网关	√	√	√	√		SP0005
美洲	IS250	GSE	2006 - 2015	驾驶 员门 车窗 控制	√	√	√		0528	SP0003
美洲	IS250	GSE	2006 - 2015	前乘 员门 车窗 控制	√	√	√		0528	SP0003
美洲	IS250	GSE	2006 - 2015	左后 门车 窗控 制	√	√	√		0528	SP0003
美洲	IS250	GSE	2006 - 2015	右后 门车 窗控 制	√	√	√		0528	SP0003
美洲	IS250	GSE	2006 - 2015	前大 灯自 动调 平	√	√	√	√	0002, 0003, 0004, 0005, 0006, 0007, SP0008	
美洲	IS250	GSE	2006 - 2015	智能 钥匙	√	√	√	√	0329, 0333, 0496, 0498, 0501, 0502, 0530, 0531, 0532, 0533, 0534, 0535, 0536, 0537, 0538, 0539, 0540, 0541, 0542, 0543, 0544, 0545, 0546, 0547, 0548, 0549, 0550, 0551, 0552, 0553	SP0011, SP0013, SP0014, SP0015, SP0018, SP0192
美洲	IS250	GSE	2006 - 2015	远程 发动 机起 动	√	√	√	√		SP0047

美洲	IS250	GSE	2006 - 2015	启动 机起 动控 制	√	√	√	√	0256, 0257	
美洲	IS250	GSE	2006 - 2015	盲区 监视 系统 (右 侧单 元)	√	√	√	√		SP0099, SP0100
美洲	IS250	GSE	2006 - 2015	盲区 监视 系统 (左 侧单 元)	√	√	√	√		SP0099, SP0100
美洲	IS250	GSE	2006 - 2015	预碰 撞安 全系 统2	√	√	√	√	0016, 0017, 0018, 0020, 0021, 0022, 0298	SP0005, SP0038, SP0039, SP0045
美洲	IS250C	GSE	2010 - 2015	发动 机	√	√	√	√	0071, 0079, 0080, 0081, 0082, 0083, 0084, 0085, 0086, 0087, 0088, 0089, 0096, 0097, 0098, 0099, 0100, 0101, 0102, 0103, 0104, 0105, 0106, 0107, 0108, 0109, 0110, 0111, 0112, 0113, 0114, 0115, 0116, 0117, 0118, 0119, 0120, 0121, 0122, 0123, 0124, 0125, 0126, 0127, 0128, 0129, 0130, 0131, 0132, 0133, 0134, 0135, 0136, 0137, 0138, 0139, 0140, 0141, 0142, 0143, 0144, 0145, 0146, 0147, 0148, 0149, 0150, 0151, 0152, 0153, 0154, 0155, 0156, 0158, 0159, 0160, 0161, 0162, 0163, 0164, 0165, 0166, 0167, 0168, 0169, 0170, 0171, 0172, 0173, 0174, 0175, 0176, 0177, 0178, 0179, 0180, 0181, 0182, 0183, 0184, 0185, 0186,	SP0004, SP0026, SP0030, SP0032, SP0043, SP0044, SP0068, SP0069, SP0070, SP0071, SP0072, SP0124

美洲	IS250C	GSE	2010 - 2015	自动 变速 箱系 统	√	√	√	√	0071, 0079, 0080, 0081, 0082, 0083, 0084, 0085, 0086, 0087, 0088, 0089, 0096, 0097, 0100, 0101, 0102, 0103, 0104, 0105, 0106, 0107, 0108, 0109, 0110, 0111, 0112, 0113, 0115, 0116, 0117, 0118, 0119, 0120, 0121, 0122, 0123, 0124, 0125, 0126, 0127, 0128, 0129, 0130, 0131, 0132, 0133, 0134, 0135, 0136, 0137, 0138, 0139, 0140, 0141, 0149, 0159, 0161, 0162, 0163, 0164, 0165, 0166, 0167, 0168, 0169, 0170, 0171, 0172, 0173, 0174, 0175, 0176, 0177, 0178, 0179, 0180, 0181, 0182, 0183, 0184, 0185, 0186, 0187, 0188, 0189, 0190, 0191, 0192, 0193, 0194, 0195, 0196, 0197, 0198, 0199, 0200, 0201, 0202, 0203, 0204, 0205,	SP0003, SP0004, SP0032, SP0068, SP0124
美洲	IS250C	GSE	2010 - 2015	巡航 控制	√	√	√	√		

美洲	IS250C	GSE	2010 - 2015	制动防抱死/稳定防滑控制	√	√	√	√	0026, 0376, 0377, 0379, 0380, 0382, 0383, 0471, 0821, 0822, 0826, 0827, 0828, 0829, 0830, 0831, 0832, 0833, 0834, 0835, 0836, 0837, 0838, 0839, 0840, 0841, 0842, 0843, 0844, 0845, 0846, 0847, 0848, 0849, 0850, 0851, 0852, 0853, 0854, 0855, 0856, 0857, 0858, 0859, 0860, 0861, 0862, 0863, 0864, 0865, 0866, 0867, 0868, 0869, 0870, 0871, 0872, 0873, 0874, 0876, 0877, 0884, 0885, 0886, 0887, 0888, 0889, 0890, 0891, 0892, 0893, 0894, 0896, 0897, 0898, 0899, 0900, 0901, 0902, 0903, 0904, 0905, 0906, 0907, 0908, 0909, 0910, 0911, 1538, 1539, 1540, 1541, 1542, 1543, 1544, 1545, 1546	SP0001, SP0003, SP0021, SP0022, SP0023, SP0024, SP0117, SP0193
美洲	IS250C	GSE	2010 - 2015	胎压监测	√	√	√			SP0001, SP0002
美洲	IS250C	GSE	2010 - 2015	电子动力方向机	√	√	√	√		SP0001, SP0009, SP0010
美洲	IS250C	GSE	2010 - 2015	高级驻车引导/驻车辅助监视器	√	√	√	√		
美洲	IS250C	GSE	2010 - 2015	空调	√	√	√		0556, 0557, 0558, 0561, 0562, 0569, 0573, 0585, 0586, 0588, 0594, 0598, 0599, 0610, 0611, 0614, 0615, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028	SP0017

美洲	IS250C	GSE	2010 - 2015	安全气囊	√	√	√	√		SP0001
美洲	IS250C	GSE	2010 - 2015	车身	√	√	√		0031, 0032, 0319, 0331, 0333, 0335, 0337, 0339, 0429, 0498, 0499, 0500, 0501, 0783, 0784, 0785, 0801, 0802, 0805, 0806, 0807, 0809, 0815, 0816, 0912, 0913, 0914, 0915, 0916, 0917, 0918, 0919, 0920, 0921, 0922, 0923, 0924, 0925, 0926, 0927, 0928, 0929, 0930, 0931, 0932, 0933, 0934, 0935, 0969	SP0005
美洲	IS250C	GSE	2010 - 2015	网关	√	√	√		0031, 0032, 0319, 0331, 0333, 0335, 0337, 0339, 0429, 0499, 0500, 0501, 0783, 0784, 0785, 0801, 0802, 0805, 0806, 0807, 0809, 0815, 0816, 0912, 0913, 0914, 0915, 0916, 0917, 0918, 0919, 0920, 0921, 0922, 0923, 0924, 0925, 0926, 0927, 0928, 0929, 0930, 0931, 0932, 0933, 0934, 0935	
美洲	IS250C	GSE	2010 - 2015	3号 车身	√	√	√		0031, 0032, 0312, 0313, 0314, 0315, 0316, 0320, 0321, 0325, 0329, 0330, 0332, 0337, 0338, 0805, 0912, 0917, 0918, 0929, 0931, 0943, 0944, 0945, 0946, 0947, 0948, 0949, 0950, 0951, 0952, 0953, 0954, 0955, 0956, 0957, 0958, 0959, 0960, 0961, 0962, 0963, 0964, 0965, 0966, 0967	

美洲	IS250C	GSE	2010 - 2015	5号 车身			√		0031, 0032, 0312, 0313, 0314, 0315, 0316, 0320, 0321, 0329, 0330, 0331, 0332, 0333, 0337, 0338, 0805, 0912, 0917, 0918, 0929, 0931, 0943, 0947, 0948, 0949, 0950, 0951, 0952, 0953, 0954, 0955, 0956, 0957, 0958, 0959, 0960, 0961, 0962, 0963, 0964, 0965, 0966, 0967	
美洲	IS250C	GSE	2010 - 2015	驾驶员座椅控制单元			√		0422, 0423, 0424, 0515, 0516, 0517	
美洲	IS250C	GSE	2010 - 2015	前乘员座椅控制单元			√		0422, 0423, 0424, 0515, 0516, 0517	
美洲	IS250C	GSE	2010 - 2015	主开关			√		0939, 0940, 0941, 0942	
美洲	IS250C	GSE	2010 - 2015	前乘员门车窗控制多路网络主开关			√		0941	
美洲	IS250C	GSE	2010 - 2015	可伸缩硬顶	√	√	√		0970	
美洲	IS250C	GSE	2010 - 2015	电动调节转向柱	√	√	√	√	0472, 0473, 1005	

美洲	IS250C	GSE	2010 – 2015	组合 仪表			√	0274, 0616, 0617, 0618, 0619, 0629, 0662, 0665, 0669, 0670, 0671, 0672, 0673, 0675, 0676, 0677, 0678, 0679, 0680, 0681, 0692, 0719, 0745, 0746, 0749, 0756, 0760, 0761, 0762, 0763, 0764, 0765, 0766, 0767, 0768, 0769, 0770, 0771, 0772, 0773, 0774, 0775, 0776, 0777, 0778, 0779, 0780, 0781, 0782, 1000, 1029, 1030, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1040, 1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1049, 1050, 1051, 1052, 1053, 1054, 1055, 1056, 1057, 1058, 1059, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068	
美洲	IS250C	GSE	2010 – 2015	左侧 后视镜			√	0279, 0280, 0281, 0282, 0283	
美洲	IS250C	GSE	2010 – 2015	右侧 后视镜			√	0279, 0280, 0281, 0282, 0283, 0971, 0972, 0973, 0974, 0975, 0976, 0977, 0978, 0979, 0980	
美洲	IS250C	GSE	2010 – 2015	组合 开关			√		
美洲	IS250C	GSE	2010 – 2015	驻车 辅助 雷达	√	√	√	0023, 0024	
美洲	IS250C	GSE	2010 – 2015	雨量 传感器			√		
美洲	IS250C	GSE	2010 – 2015	弯道 辅助 照明 (AFS)	√	√	√	0008, 0475, 0476, 0477, 0968	
美洲	IS250C	GSE	2010 – 2015	智能 进入	√	√	√	0532, 0536, 0537, 0542, 0544, 0545, 0546, 0547, 0548, 0549, 0550, 0551, 0552, 0553, 0807, 0937, 0938	SP0011, SP0013, SP0014, SP0015, SP0192

美洲	IS250C	GSE	2010 – 2015	电源 控制	√	√	√		0300, 0301, 0302, 03 03, 0304, 0305, 0818 , 0936	
美洲	IS250C	GSE	2010 – 2015	座椅 乘员 检测	√	√	√			SP0034, SP0035, S P0036
美洲	IS250C	GSE	2010 – 2015	导航 系统	√	√	√	√		
美洲	IS250C	GSE	2010 – 2015	车载 通信 服务 系统	√	√	√	√		
美洲	IS250C	GSE	2010 – 2015	雷达 巡航	√	√	√	√		SP0041
美洲	IS250C	GSE	2010 – 2015	预碰 撞安 全系 统	√	√	√	√	0347, 0348, 0349, 03 50	
美洲	IS300	***	2018 – 2020	发动 机	√	√	√	√	0071, 0080, 0081, 01 10, 0111, 0114, 0137 , 0149, 0155, 0158, 0 168, 0180, 0182, 018 5, 0187, 0188, 0190, 0191, 0192, 0193, 01 94, 0195, 0204, 0206 , 0211, 0236, 0237, 0 249, 0250, 0254, 025 8, 0262, 1194, 1195, 1196, 1197, 1198, 11 99, 1200, 1201, 1202 , 1203, 1204, 1205, 1 206, 1207, 1208, 120 9, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1215, 12 16, 1217, 1218, 1219 , 1220, 1221, 1222, 1 223, 1224, 1225, 122 6, 1227, 1228, 1229, 1230, 1231, 1232	

美洲	IS300	***	2018 - 2020	变速箱	√	√	√	√	0071, 0080, 0081, 0110, 0111, 0114, 0137, 0149, 0168, 0180, 0182, 0185, 0187, 0188, 0190, 0191, 0192, 0193, 0194, 0195, 0204, 0206, 0211, 0236, 0237, 0249, 0250, 0254, 0258, 0262, 1194, 1195, 1196, 1197, 1198, 1199, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1215, 1216, 1217, 1218, 1219, 1220, 1221, 1222, 1223, 1224, 1225, 1226, 1227, 1228, 1229, 1231	
美洲	IS300	***	2018 - 2020	雷达巡航	√	√	√	√		
美洲	IS300	***	2018 - 2020	空气悬架	√	√	√	√	0438, 0439, 0440, 0441, 0442, 0443, 0444, 0445, 0446, 0447, 0448, 0449, 0450, 0451, 0452, 0453, 0454, 0455, 0456, 0457, 0458, 0459, 0460, 0461, 0462, 0463, 0464, 0465, 0466, 0467, 0468, 0469, 0470, 0471	

美洲	IS300	***	2018 - 2020	制动 防抱 死/ 稳定 防滑 控制/ 电 子驻 车	√	√	√	√	0026, 0376, 0377, 0379, 0380, 0382, 0383, 0471, 0821, 0822, 0826, 0827, 0828, 0829, 0830, 0831, 0832, 0833, 0834, 0835, 0836, 0837, 0838, 0839, 0840, 0841, 0842, 0843, 0844, 0845, 0846, 0847, 0848, 0849, 0850, 0851, 0852, 0853, 0854, 0855, 0856, 0857, 0858, 0859, 0860, 0861, 0862, 0863, 0864, 0865, 0866, 0867, 0868, 0869, 0870, 0871, 0872, 0873, 0874, 0876, 0877, 0884, 0885, 0886, 0887, 0888, 0889, 0890, 0891, 0892, 0893, 0894, 0896, 0897, 0898, 0899, 0900, 0901, 0902, 0903, 0904, 0905, 0906, 0907, 0908, 0909, 0910, 0911, 1538, 1539, 1540, 1541, 1542, 1543, 1544, 1545, 1546	SP0001, SP0004, SP0021, SP0024
美洲	IS300	***	2018 - 2020	胎压 监测	√	√	√			
美洲	IS300	***	2018 - 2020	电子 动力 方向 机	√	√	√	√		
美洲	IS300	***	2018 - 2020	高级 驻车 引导/ 驻 车辅 助监 视器	√	√	√	√		
美洲	IS300	***	2018 - 2020	前识 别摄 像机	√	√	√	√	0052	

美洲	IS300	***	2018 - 2020	车道保持辅助(LKA)/车道偏离警报(LDA)	√	√	√	√	0823, 0824	
美洲	IS300	***	2018 - 2020	车道保持辅助/车道偏离警报(副)	√	√	√	√		
美洲	IS300	***	2018 - 2020	空调	√	√	√	√	0556, 0557, 0558, 0559, 0560, 0561, 0562, 0563, 0564, 0565, 0566, 0567, 0568, 0569, 0570, 0571, 0572, 0573, 0574, 0575, 0576, 0577, 0578, 0579, 0580, 0581, 0582, 0583, 0584, 0585, 0586, 0587, 0588, 0589, 0590, 0591, 0592, 0593, 0594, 0595, 0596, 0597, 0598, 0599, 0600, 0601, 0602, 0603, 0604, 0605, 0606, 0607, 0608, 0609, 0610, 0611, 0612, 0613, 0614, 0615	
美洲	IS300	***	2018 - 2020	安全气囊	√	√	√	√		
美洲	IS300	***	2018 - 2020	预碰撞安全系统2	√	√	√	√	0016, 0017, 0018, 0020, 0021, 0022, 0298	

美洲	IS300	***	2018 - 2020	主车 身	√	√	√	√	0005, 0282, 0300, 03 01, 0317, 0319, 0333 , 0335, 0337, 0339, 0 426, 0427, 0429, 043 3, 0434, 0435, 0436, 0490, 0496, 0497, 04 98, 0499, 0500, 0501 , 0502, 0783, 0784, 0 785, 0786, 0787, 078 8, 0789, 0790, 0791, 0792, 0793, 0794, 07 95, 0796, 0797, 0798 , 0799, 0800, 0801, 0 802, 0803, 0804, 080 5, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810, 0811, 08 12, 0813, 0814, 0815 , 0816, 0817, 0818	
美洲	IS300	***	2018 - 2020	附件 控制 网关	√	√	√	√		
美洲	IS300	***	2018 - 2020	中央 网关	√	√	√	√		
美洲	IS300	***	2018 - 2020	驾驶 员门 车窗 控制	√	√	√		0528	
美洲	IS300	***	2018 - 2020	前乘 员门 车窗 控制	√	√	√		0528	
美洲	IS300	***	2018 - 2020	左后 门车 窗控 制	√	√	√		0528	
美洲	IS300	***	2018 - 2020	右后 门车 窗控 制	√	√	√		0528	
美洲	IS300	***	2018 - 2020	驾驶 员座 椅控 制单 元	√	√	√	√	0026, 0421, 0422, 04 23, 0424, 0513, 0514 , 0515, 0516, 0517, 0 518, 0519	
美洲	IS300	***	2018 - 2020	主开 关	√	√	√			
美洲	IS300	***	2018 - 2020	滑动 天窗	√	√	√		0529	

美洲	IS300	***	2018 - 2020	电动 调节 转向 柱	√	√	√	√	0472, 0473	
美洲	IS300	***	2018 - 2020	组合 仪表	√	√	√	√	0398, 0616, 0617, 0618, 0619, 0620, 0621, 0622, 0623, 0624, 0625, 0626, 0627, 0628, 0629, 0630, 0631, 0632, 0633, 0634, 0635, 0636, 0637, 0638, 0639, 0640, 0641, 0642, 0643, 0644, 0645, 0646, 0647, 0648, 0649, 0650, 0651, 0652, 0653, 0654, 0655, 0656, 0657, 0658, 0659, 0660, 0661, 0662, 0663, 0664, 0665, 0666, 0667, 0668, 0669, 0670, 0671, 0672, 0673, 0674, 0675, 0676, 0677, 0678, 0679, 0680, 0681, 0682, 0683, 0684, 0685, 0686, 0687, 0688, 0689, 0690, 0691, 0692, 0693, 0694, 0695, 0696, 0697, 0698, 0699, 0700, 0701, 0702, 0703, 0704, 0705, 0706, 0707, 0708, 0709, 0710, 0711, 0712, 0713, 0714, 0715, 0716,	
美洲	IS300	***	2018 - 2020	左侧 后视镜	√	√	√	√	0275, 0276, 0277, 0278, 0279, 0280, 0281, 0282, 0283, 0284	
美洲	IS300	***	2018 - 2020	右侧 后视镜	√	√	√	√	0275, 0276, 0277, 0278, 0279, 0280, 0281, 0282, 0283, 0284	
美洲	IS300	***	2018 - 2020	驻车 辅助 雷达	√	√	√	√	0023, 0024, 0025, 0026	
美洲	IS300	***	2018 - 2020	弯道 辅助 照明 (AFS)	√	√	√	√	0007, 0008, 0009, 0474, 0475, 0476, 0477, 0478, 0479, 0480, 0481, 0482, 0483, 0484, 0485, 0486, 0487, 0488, 0489, 0490, 0491, 0492, 0493	

美洲	IS300	***	2018 - 2020	前大 灯自 动调 平	√	√	√		0001, 0002, 0003, 00 04, 0005, 0006, 0007 , 0008, 0009, 0010, 0 011, 0012, 0013, 001 4, 0015	
美洲	IS300	***	2018 - 2020	智能 进入	√	√	√	√	0329, 0333, 0496, 04 98, 0501, 0502, 0530 , 0531, 0532, 0533, 0 534, 0535, 0536, 053 7, 0538, 0539, 0540, 0541, 0542, 0543, 05 44, 0545, 0546, 0547 , 0548, 0549, 0550, 0 551, 0552, 0553	
美洲	IS300	***	2018 - 2020	电源 控制	√	√	√	√	0299, 0300, 0301, 03 02, 0303, 0304, 0305	
美洲	IS300	***	2018 - 2020	座椅 乘员 检测	√	√	√			
美洲	IS300	***	2018 - 2020	远程 发动 机起 动	√	√	√	√		
美洲	IS300	***	2018 - 2020	起动 机起 动控 制	√	√	√	√	0256, 0257	
美洲	IS300	***	2018 - 2020	导航 系统	√	√	√	√		
美洲	IS300	***	2018 - 2020	盲区 监视 系统 (右 侧单 元)	√	√	√	√		
美洲	IS300	***	2018 - 2020	盲区 监视 系统 (左 侧单 元)	√	√	√	√		
美洲	IS300	***	2018 - 2020	ASC	√	√	√	√	1182	
美洲	IS300	***	2018 - 2020	车载 通信 服务 系统	√	√	√	√		
美洲	IS300	***	2018 - 2020	巡航 控制	√	√	√	√		

美洲	IS300	***	2018 – 2020	四轮 驱动	√	√	√	√	0819, 0820, 0821, 0822	
美洲	IS300	GSE	2016 – 2017	发动机和自动变速箱系统	√	√	√	√	0071, 0079, 0080, 0081, 0082, 0083, 0084, 0085, 0086, 0087, 0088, 0089, 0096, 0097, 0098, 0099, 0100, 0101, 0102, 0103, 0104, 0105, 0106, 0107, 0108, 0109, 0110, 0111, 0112, 0113, 0114, 0115, 0116, 0117, 0118, 0119, 0120, 0121, 0122, 0123, 0124, 0125, 0126, 0127, 0128, 0129, 0130, 0131, 0132, 0133, 0134, 0135, 0136, 0137, 0138, 0139, 0140, 0141, 0142, 0143, 0144, 0145, 0146, 0147, 0148, 0149, 0150, 0151, 0152, 0153, 0154, 0155, 0156, 0158, 0159, 0160, 0161, 0162, 0163, 0164, 0165, 0166, 0167, 0168, 0169, 0170, 0171, 0172, 0173, 0174, 0175, 0176, 0177, 0178, 0179, 0180, 0181, 0182, 0183, 0184, 0185, 0186,	SP0003, SP0004, SP0026, SP0030, SP0032, SP0043, SP0068, SP0069, SP0070, SP0071, SP0072, SP0124
美洲	IS300	GSE	2016 – 2017	巡航控制	√	√	√	√		
美洲	IS300	GSE	2016 – 2017	空气悬架	√	√	√	√	0438, 0439, 0440, 0441, 0442, 0443, 0444, 0445, 0446, 0447, 0448, 0449, 0450, 0451, 0452, 0453, 0454, 0455, 0456, 0457, 0458, 0459, 0460, 0461, 0462, 0463, 0464, 0465, 0466, 0467, 0468, 0469, 0470, 0471	SP0001, SP0007

美洲	IS300	GSE	2016 - 2017	制动防抱死/稳定防滑控制	√	√	√	√	0026, 0376, 0377, 0379, 0380, 0382, 0383, 0471, 0821, 0822, 0826, 0827, 0828, 0829, 0830, 0831, 0832, 0833, 0834, 0835, 0836, 0837, 0838, 0839, 0840, 0841, 0842, 0843, 0844, 0845, 0846, 0847, 0848, 0849, 0850, 0851, 0852, 0853, 0854, 0855, 0856, 0857, 0858, 0859, 0860, 0861, 0862, 0863, 0864, 0865, 0866, 0867, 0868, 0869, 0870, 0871, 0872, 0873, 0874, 0876, 0877, 0884, 0885, 0886, 0887, 0888, 0889, 0890, 0891, 0892, 0893, 0894, 0896, 0897, 0898, 0899, 0900, 0901, 0902, 0903, 0904, 0905, 0906, 0907, 0908, 0909, 0910, 0911, 1538, 1539, 1540, 1541, 1542, 1543, 1544, 1545, 1546	SP0001, SP0003, SP0021, SP0022, SP0023, SP0024, SP0117
美洲	IS300	GSE	2016 - 2017	四轮驱动	√	√	√	√	0819, 0820, 0821, 0822	SP0003, SP0053, SP0115, SP0117
美洲	IS300	GSE	2016 - 2017	胎压监测	√	√	√			SP0001, SP0002
美洲	IS300	GSE	2016 - 2017	电子动力方向机	√	√	√	√		SP0001, SP0009, SP0010
美洲	IS300	GSE	2016 - 2017	可变齿比转向系统	√	√	√	√		SP0004, SP0037
美洲	IS300	GSE	2016 - 2017	高级驻车引导/驻车辅助监视器	√	√	√	√		
美洲	IS300	GSE	2016 - 2017	车道偏离警报	√	√	√	√	0823, 0824	SP0105, SP0107

美洲	IS300	GSE	2016 - 2017	行车 安全 辅助 系统 (DRS)	√	√	√	√		SP0004, SP0134, S P0135, SP0136
美洲	IS300	GSE	2016 - 2017	空调	√	√	√	√	0556, 0557, 0558, 05 59, 0560, 0561, 0562 , 0563, 0564, 0565, 0 566, 0567, 0568, 056 9, 0570, 0571, 0572, 0573, 0574, 0575, 05 76, 0577, 0578, 0579 , 0580, 0581, 0582, 0 583, 0584, 0585, 058 6, 0587, 0588, 0589, 0590, 0591, 0592, 05 93, 0594, 0595, 0596 , 0597, 0598, 0599, 0 600, 0601, 0602, 060 3, 0604, 0605, 0606, 0607, 0608, 0609, 06 10, 0611, 0612, 0613 , 0614, 0615	SP0016, SP0017
美洲	IS300	GSE	2016 - 2017	安全 气囊	√	√	√	√		SP0001
美洲	IS300	GSE	2016 - 2017	主车 身	√	√	√	√	0005, 0282, 0300, 03 01, 0317, 0319, 0333 , 0335, 0337, 0339, 0 426, 0427, 0429, 043 3, 0434, 0435, 0436, 0490, 0496, 0497, 04 98, 0499, 0500, 0501 , 0502, 0783, 0784, 0 785, 0786, 0787, 078 8, 0789, 0790, 0791, 0792, 0793, 0794, 07 95, 0796, 0797, 0798 , 0799, 0800, 0801, 0 802, 0803, 0804, 080 5, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810, 0811, 08 12, 0813, 0814, 0815 , 0816, 0817, 0818	SP0005, SP0018, S P0019, SP0020, SP 0174
美洲	IS300	GSE	2016 - 2017	网关	√	√	√	√		SP0005
美洲	IS300	GSE	2016 - 2017	附件 控制 网关	√	√	√	√		SP0005

美洲	IS300	GSE	2016 - 2017	驾驶员 门车窗 控制	√	√	√		0528	SP0003
美洲	IS300	GSE	2016 - 2017	前乘 员门车窗 控制	√	√	√		0528	SP0003
美洲	IS300	GSE	2016 - 2017	左后 门车窗 控制	√	√	√		0528	SP0003
美洲	IS300	GSE	2016 - 2017	右后 门车窗 控制	√	√	√		0528	SP0003
美洲	IS300	GSE	2016 - 2017	驾驶 员座椅 控制单 元	√	√	√	√	0026, 0421, 0422, 0423, 0424, 0513, 0514, 0515, 0516, 0517, 0518, 0519	
美洲	IS300	GSE	2016 - 2017	主开 关	√	√	√			
美洲	IS300	GSE	2016 - 2017	滑动 天窗	√	√	√		0529	
美洲	IS300	GSE	2016 - 2017	电动 调节 转向 柱	√	√	√	√	0472, 0473	

美洲	IS300	GSE	2016 - 2017	组合 仪表	√	√	√	√	0398, 0616, 0617, 0618, 0619, 0620, 0621, 0622, 0623, 0624, 0625, 0626, 0627, 0628, 0629, 0630, 0631, 0632, 0633, 0634, 0635, 0636, 0637, 0638, 0639, 0640, 0641, 0642, 0643, 0644, 0645, 0646, 0647, 0648, 0649, 0650, 0651, 0652, 0653, 0654, 0655, 0656, 0657, 0658, 0659, 0660, 0661, 0662, 0663, 0664, 0665, 0666, 0667, 0668, 0669, 0670, 0671, 0672, 0673, 0674, 0675, 0676, 0677, 0678, 0679, 0680, 0681, 0682, 0683, 0684, 0685, 0686, 0687, 0688, 0689, 0690, 0691, 0692, 0693, 0694, 0695, 0696, 0697, 0698, 0699, 0700, 0701, 0702, 0703, 0704, 0705, 0706, 0707, 0708, 0709, 0710, 0711, 0712, 0713, 0714, 0715, 0716,	
美洲	IS300	GSE	2016 - 2017	左侧 后视镜	√	√	√	√	0275, 0276, 0277, 0278, 0279, 0280, 0281, 0282, 0283, 0284	
美洲	IS300	GSE	2016 - 2017	右侧 后视镜	√	√	√	√	0275, 0276, 0277, 0278, 0279, 0280, 0281, 0282, 0283, 0284	
美洲	IS300	GSE	2016 - 2017	驻车 辅助 雷达	√	√	√	√	0023, 0024, 0025, 0026	
美洲	IS300	GSE	2016 - 2017	前大 灯自 动调 平	√	√	√	√	0002, 0003, 0004, 0005, 0006, 0007, SP0008	
美洲	IS300	GSE	2016 - 2017	智能 钥匙	√	√	√	√	0329, 0333, 0496, 0498, 0501, 0502, 0530, 0531, 0532, 0533, 0534, 0535, 0536, 0537, 0538, 0539, 0540, 0541, 0542, 0543, 0544, 0545, 0546, 0547, 0548, 0549, 0550, 0551, 0552, 0553	SP0011, SP0013, SP0014, SP0015, SP0018, SP0192

美洲	IS300	GSE	2016 - 2017	电源控制	√	√	√	√	0299, 0300, 0301, 0302, 0303, 0304, 0305	SP0046
美洲	IS300	GSE	2016 - 2017	座椅乘员检测	√	√	√			SP0034, SP0035, SP0036
美洲	IS300	GSE	2016 - 2017	远程发动机启动	√	√	√	√		SP0047
美洲	IS300	GSE	2016 - 2017	起动机启动控制	√	√	√	√	0256, 0257	
美洲	IS300	GSE	2016 - 2017	导航系统	√	√	√	√		
美洲	IS300	GSE	2016 - 2017	盲区监视系统(右侧单元)	√	√	√	√		SP0099, SP0100
美洲	IS300	GSE	2016 - 2017	盲区监视系统(左侧单元)	√	√	√	√		
美洲	IS300	GSE	2016 - 2017	车载通信服务系统	√	√	√	√		
美洲	IS300	GSE	2016 - 2017	雷达巡航	√	√	√	√		SP0041, SP0042
美洲	IS300	GSE	2016 - 2017	预碰撞安全系统2	√	√	√	√	0016, 0017, 0018, 0020, 0021, 0022, 0298	SP0005, SP0038, SP0039, SP0045
美洲	IS300	GSE	2016 - 2017	前识别摄像机	√	√	√	√	0052	
美洲	IS300	GSE	2016 - 2017	车道保持辅助(LKA)/车道偏离警报(LDA)	√	√	√	√	0823, 0824	

美洲	IS300	GSE	2016 - 2017	车道保持辅助/车道偏离警报 (副)	√	√	√	√		
美洲	IS300	GSE	2016 - 2017	中央网关	√	√	√	√		
美洲	IS300	GSE	2016 - 2017	弯道辅助照明 (AFS)	√	√	√	√	0007, 0008, 0009, 0474, 0475, 0476, 0477, 0478, 0479, 0480, 0481, 0482, 0483, 0484, 0485, 0486, 0487, 0488, 0489, 0490, 0491, 0492, 0493	
美洲	IS300	GSE	2016 - 2017	智能进入	√	√	√	√	0329, 0333, 0496, 0498, 0501, 0502, 0530, 0531, 0532, 0533, 0534, 0535, 0536, 0537, 0538, 0539, 0540, 0541, 0542, 0543, 0544, 0545, 0546, 0547, 0548, 0549, 0550, 0551, 0552, 0553	
美洲	IS300	JCE	2001 - 2005	发动机和自动变速箱系统	√	√	√	√	0169, 0255, 1126, 1127, 1128, 1129, 1130, 1131, 1132, 1133, 1134, 1135, 1136, 1137, 1138, 1139, 1140, 1141, 1142, 1143, 1144, 1145, 1146, 1147, 1148, 1149, 1150, 1151, 1152, 1153, 1154, 1155, 1156, 1157, 1158, 1159, 1160, 1161, 1162, 1163, 1164, 1165, 1166, 1167, 1168, 1169, 1170, 1171, 1172, 1173, 1174, 1175, 1176, 1177, 1178, 1179, 1180, 1575, 1576	SP0003, SP0004, SP0026
美洲	IS300	JCE	2001 - 2005	巡航控制	√	√	√	√		

美洲	IS300	JCE	2001 - 2005	制动 防抱 死/ 稳定 防滑 控制	√	√	√	√	0821, 0822, 0826, 0827, 0828, 0829, 0831, 0840, 0848, 0849, 0854, 0855, 0856, 0857, 0876, 0889, 0890, 0899, 0900, 0901, 0902, 0903, 0904, 0905, 0906, 0907, 0909, 0910, 0911, 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1083, 1096, 1098, 1099, 1101, 1102, 1104, 1105, 1106, 1117, 1118, 1121, 1122, 1123, 1124, 1125, 1538, 1547, 1548, 1549, 1550, 1551, 1552, 1553, 1554, 1555, 1556, 1557, 1558, 1559, 1560, 1561, 1562, 1563, 1564, 1565, 1566, 1567, 1568, 1569, 1570, 1571, 1572, 1573, 1574	SP0001, SP0003, SP0021, SP0023
美洲	IS300	JCE	2001 - 2005	空调	√	√	√		0556, 0557, 0558, 0561, 0562, 0569, 0573, 0585, 0586, 0588, 0594, 0598, 0599, 0610, 0611, 0614, 0615, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028	
美洲	IS300	JCE	2001 - 2005	停机 系统 状态 由认 证 ECU 或智 能钥 匙 ECU 确定	√	√	√			SP0065, SP0066, SP0185
美洲	IS300	JCE	2001 - 2005	防盗 系统	√	√	√		0321, 0333, 0337, 0494, 0495, 0498, 0500, 0501, 0785, 0993, 0994, 0995, 0996, 0997, 0998, 0999, 1000, 1001, 1002, 1003, 1004	

美洲	IS300	JCE	2001 – 2005	安全 气囊	√	√				SP0004
美洲	IS300	JCE	2001 – 2005	车身	√	√	√		0031, 0032, 0319, 0333, 0337, 0429, 0499, 0500, 0501, 0783, 0784, 0785, 0801, 0807, 0816, 0913, 0914, 0915, 0922, 0923, 0931, 0932, 0934, 0935, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013	SP0005, SP0019, SP0020
美洲	IS300	JCE	2001 – 2005	组合 仪表			√		0274, 0616, 0617, 0618, 0619, 0629, 0662, 0665, 0669, 0670, 0671, 0672, 0673, 0675, 0676, 0677, 0678, 0679, 0680, 0681, 0692, 0719, 0745, 0746, 0749, 0756, 0760, 0761, 0762, 0763, 0764, 0765, 0766, 0767, 0768, 0769, 0770, 0771, 0772, 0773, 0774, 0775, 0776, 0777, 0778, 0779, 0780, 0781, 0782, 1000, 1029, 1030, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1040, 1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1049, 1050, 1051, 1052, 1053, 1054, 1055, 1056, 1057, 1058, 1059, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068	

美洲	IS350	***	2018 - 2020	发动机	√	√	√	√	0071, 0080, 0081, 0110, 0111, 0114, 0137, 0149, 0155, 0158, 0168, 0180, 0182, 0185, 0187, 0188, 0190, 0191, 0192, 0193, 0194, 0195, 0204, 0206, 0211, 0236, 0237, 0249, 0250, 0254, 0258, 0262, 1194, 1195, 1196, 1197, 1198, 1199, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1215, 1216, 1217, 1218, 1219, 1220, 1221, 1222, 1223, 1224, 1225, 1226, 1227, 1228, 1229, 1230, 1231, 1232	
美洲	IS350	***	2018 - 2020	变速箱	√	√	√	√	0071, 0080, 0081, 0110, 0111, 0114, 0137, 0149, 0168, 0180, 0182, 0185, 0187, 0188, 0190, 0191, 0192, 0193, 0194, 0195, 0204, 0206, 0211, 0236, 0237, 0249, 0250, 0254, 0258, 0262, 1194, 1195, 1196, 1197, 1198, 1199, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1215, 1216, 1217, 1218, 1219, 1220, 1221, 1222, 1223, 1224, 1225, 1226, 1227, 1228, 1229, 1231	
美洲	IS350	***	2018 - 2020	雷达巡航	√	√	√	√		
美洲	IS350	***	2018 - 2020	空气悬架	√	√	√	√	0438, 0439, 0440, 0441, 0442, 0443, 0444, 0445, 0446, 0447, 0448, 0449, 0450, 0451, 0452, 0453, 0454, 0455, 0456, 0457, 0458, 0459, 0460, 0461, 0462, 0463, 0464, 0465, 0466, 0467, 0468, 0469, 0470, 0471	

美洲	IS350	***	2018 - 2020	制动 防抱 死/ 稳定 防滑 控制/ 电 子驻 车	√	√	√	√	0026, 0376, 0377, 0379, 0380, 0382, 0383, 0471, 0821, 0822, 0826, 0827, 0828, 0829, 0830, 0831, 0832, 0833, 0834, 0835, 0836, 0837, 0838, 0839, 0840, 0841, 0842, 0843, 0844, 0845, 0846, 0847, 0848, 0849, 0850, 0851, 0852, 0853, 0854, 0855, 0856, 0857, 0858, 0859, 0860, 0861, 0862, 0863, 0864, 0865, 0866, 0867, 0868, 0869, 0870, 0871, 0872, 0873, 0874, 0876, 0877, 0884, 0885, 0886, 0887, 0888, 0889, 0890, 0891, 0892, 0893, 0894, 0896, 0897, 0898, 0899, 0900, 0901, 0902, 0903, 0904, 0905, 0906, 0907, 0908, 0909, 0910, 0911, 1538, 1539, 1540, 1541, 1542, 1543, 1544, 1545, 1546	SP0001, SP0004, SP0021, SP0024
美洲	IS350	***	2018 - 2020	四轮 驱动	√	√	√	√	0819, 0820, 0821, 0822	
美洲	IS350	***	2018 - 2020	胎压 监测	√	√	√			
美洲	IS350	***	2018 - 2020	电子 动力 方向 机	√	√	√	√		
美洲	IS350	***	2018 - 2020	高级 驻车 引导/ 驻 车辅 助监 视器	√	√	√	√		
美洲	IS350	***	2018 - 2020	前识 别摄 像机	√	√	√	√	0052	

美洲	IS350	***	2018 - 2020	车道保持辅助(LKA)/车道偏离警报(LDA)	√	√	√	√	0823, 0824	
美洲	IS350	***	2018 - 2020	车道保持辅助/车道偏离警报(副)	√	√	√	√		
美洲	IS350	***	2018 - 2020	空调	√	√	√	√	0556, 0557, 0558, 0559, 0560, 0561, 0562, 0563, 0564, 0565, 0566, 0567, 0568, 0569, 0570, 0571, 0572, 0573, 0574, 0575, 0576, 0577, 0578, 0579, 0580, 0581, 0582, 0583, 0584, 0585, 0586, 0587, 0588, 0589, 0590, 0591, 0592, 0593, 0594, 0595, 0596, 0597, 0598, 0599, 0600, 0601, 0602, 0603, 0604, 0605, 0606, 0607, 0608, 0609, 0610, 0611, 0612, 0613, 0614, 0615	
美洲	IS350	***	2018 - 2020	安全气囊	√	√	√	√		
美洲	IS350	***	2018 - 2020	预碰撞安全系统2	√	√	√	√	0016, 0017, 0018, 0020, 0021, 0022, 0298	

美洲	IS350	***	2018 - 2020	主车 身	√	√	√	√	0005, 0282, 0300, 03 01, 0317, 0319, 0333 , 0335, 0337, 0339, 0 426, 0427, 0429, 043 3, 0434, 0435, 0436, 0490, 0496, 0497, 04 98, 0499, 0500, 0501 , 0502, 0783, 0784, 0 785, 0786, 0787, 078 8, 0789, 0790, 0791, 0792, 0793, 0794, 07 95, 0796, 0797, 0798 , 0799, 0800, 0801, 0 802, 0803, 0804, 080 5, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810, 0811, 08 12, 0813, 0814, 0815 , 0816, 0817, 0818	
美洲	IS350	***	2018 - 2020	附件 控制 网关	√	√	√	√		
美洲	IS350	***	2018 - 2020	中央 网关	√	√	√	√		
美洲	IS350	***	2018 - 2020	驾驶 员门 车窗 控制	√	√	√		0528	
美洲	IS350	***	2018 - 2020	前乘 员门 车窗 控制	√	√	√		0528	
美洲	IS350	***	2018 - 2020	左后 门车 窗控 制	√	√	√		0528	
美洲	IS350	***	2018 - 2020	右后 门车 窗控 制	√	√	√		0528	
美洲	IS350	***	2018 - 2020	驾驶 员座 椅控 制单 元	√	√	√	√	0026, 0421, 0422, 04 23, 0424, 0513, 0514 , 0515, 0516, 0517, 0 518, 0519	
美洲	IS350	***	2018 - 2020	主开 关	√	√	√			
美洲	IS350	***	2018 - 2020	滑动 天窗	√	√	√		0529	

美洲	IS350	***	2018 - 2020	电动 调节 转向 柱	√	√	√	√	0472, 0473	
美洲	IS350	***	2018 - 2020	组合 仪表	√	√	√	√	0398, 0616, 0617, 0618, 0619, 0620, 0621, 0622, 0623, 0624, 0625, 0626, 0627, 0628, 0629, 0630, 0631, 0632, 0633, 0634, 0635, 0636, 0637, 0638, 0639, 0640, 0641, 0642, 0643, 0644, 0645, 0646, 0647, 0648, 0649, 0650, 0651, 0652, 0653, 0654, 0655, 0656, 0657, 0658, 0659, 0660, 0661, 0662, 0663, 0664, 0665, 0666, 0667, 0668, 0669, 0670, 0671, 0672, 0673, 0674, 0675, 0676, 0677, 0678, 0679, 0680, 0681, 0682, 0683, 0684, 0685, 0686, 0687, 0688, 0689, 0690, 0691, 0692, 0693, 0694, 0695, 0696, 0697, 0698, 0699, 0700, 0701, 0702, 0703, 0704, 0705, 0706, 0707, 0708, 0709, 0710, 0711, 0712, 0713, 0714, 0715, 0716,	
美洲	IS350	***	2018 - 2020	左侧 后视镜	√	√	√	√	0275, 0276, 0277, 0278, 0279, 0280, 0281, 0282, 0283, 0284	
美洲	IS350	***	2018 - 2020	右侧 后视镜	√	√	√	√	0275, 0276, 0277, 0278, 0279, 0280, 0281, 0282, 0283, 0284	
美洲	IS350	***	2018 - 2020	驻车 辅助 雷达	√	√	√	√	0023, 0024, 0025, 0026	
美洲	IS350	***	2018 - 2020	弯道 辅助 照明 (AFS)	√	√	√	√	0007, 0008, 0009, 0474, 0475, 0476, 0477, 0478, 0479, 0480, 0481, 0482, 0483, 0484, 0485, 0486, 0487, 0488, 0489, 0490, 0491, 0492, 0493	

美洲	IS350	***	2018 - 2020	前大 灯自 动调 平	√	√	√		0001, 0002, 0003, 00 04, 0005, 0006, 0007 , 0008, 0009, 0010, 0 011, 0012, 0013, 001 4, 0015	
美洲	IS350	***	2018 - 2020	智能 进入	√	√	√	√	0329, 0333, 0496, 04 98, 0501, 0502, 0530 , 0531, 0532, 0533, 0 534, 0535, 0536, 053 7, 0538, 0539, 0540, 0541, 0542, 0543, 05 44, 0545, 0546, 0547 , 0548, 0549, 0550, 0 551, 0552, 0553	
美洲	IS350	***	2018 - 2020	电源 控制	√	√	√	√	0299, 0300, 0301, 03 02, 0303, 0304, 0305	
美洲	IS350	***	2018 - 2020	座椅 乘员 检测	√	√	√			
美洲	IS350	***	2018 - 2020	远程 发动 机起 动	√	√	√	√		
美洲	IS350	***	2018 - 2020	起动 机起 动控 制	√	√	√	√	0256, 0257	
美洲	IS350	***	2018 - 2020	导航 系统	√	√	√	√		
美洲	IS350	***	2018 - 2020	盲区 监视 系统 (右 侧单 元)	√	√	√	√		
美洲	IS350	***	2018 - 2020	盲区 监视 系统 (左 侧单 元)	√	√	√	√		
美洲	IS350	***	2018 - 2020	车载 通信 服务 系统	√	√	√	√		

美洲	IS350	GSE	2006 - 2017	发动 机	√	√	√	√	0071, 0079, 0080, 0081, 0082, 0083, 0084, 0085, 0086, 0087, 0088, 0089, 0096, 0097, 0098, 0099, 0100, 0101, 0102, 0103, 0104, 0105, 0106, 0107, 0108, 0109, 0110, 0111, 0112, 0113, 0114, 0115, 0116, 0117, 0118, 0119, 0120, 0121, 0122, 0123, 0124, 0125, 0126, 0127, 0128, 0129, 0130, 0131, 0132, 0133, 0134, 0135, 0136, 0137, 0138, 0139, 0140, 0141, 0142, 0143, 0144, 0145, 0146, 0147, 0148, 0149, 0150, 0151, 0152, 0153, 0154, 0155, 0156, 0158, 0159, 0160, 0161, 0162, 0163, 0164, 0165, 0166, 0167, 0168, 0169, 0170, 0171, 0172, 0173, 0174, 0175, 0176, 0177, 0178, 0179, 0180, 0181, 0182, 0183, 0184, 0185, 0186,	SP0004, SP0026, SP0030, SP0032, SP0043, SP0044, SP0068, SP0069, SP0070, SP0071, SP0072, SP0124
----	-------	-----	-------------------	---------	---	---	---	---	---	--

美洲	IS350	GSE	2006 - 2017	自动 变速 箱系 统	√	√	√	√	0071, 0079, 0080, 0081, 0082, 0083, 0084, 0085, 0086, 0087, 0088, 0089, 0096, 0097, 0100, 0101, 0102, 0103, 0104, 0105, 0106, 0107, 0108, 0109, 0110, 0111, 0112, 0113, 0115, 0116, 0117, 0118, 0119, 0120, 0121, 0122, 0123, 0124, 0125, 0126, 0127, 0128, 0129, 0130, 0131, 0132, 0133, 0134, 0135, 0136, 0137, 0138, 0139, 0140, 0141, 0149, 0159, 0161, 0162, 0163, 0164, 0165, 0166, 0167, 0168, 0169, 0170, 0171, 0172, 0173, 0174, 0175, 0176, 0177, 0178, 0179, 0180, 0181, 0182, 0183, 0184, 0185, 0186, 0187, 0188, 0189, 0190, 0191, 0192, 0193, 0194, 0195, 0196, 0197, 0198, 0199, 0200, 0201, 0202, 0203, 0204, 0205,	SP0003, SP0004, SP0032, SP0068, SP0124
美洲	IS350	GSE	2006 - 2017	巡航 控制	√	√	√	√		

美洲	IS350	GSE	2006 - 2017	制动防抱死/稳定防滑控制	√	√	√	√	0026, 0376, 0377, 0379, 0380, 0382, 0383, 0471, 0821, 0822, 0826, 0827, 0828, 0829, 0830, 0831, 0832, 0833, 0834, 0835, 0836, 0837, 0838, 0839, 0840, 0841, 0842, 0843, 0844, 0845, 0846, 0847, 0848, 0849, 0850, 0851, 0852, 0853, 0854, 0855, 0856, 0857, 0858, 0859, 0860, 0861, 0862, 0863, 0864, 0865, 0866, 0867, 0868, 0869, 0870, 0871, 0872, 0873, 0874, 0876, 0877, 0884, 0885, 0886, 0887, 0888, 0889, 0890, 0891, 0892, 0893, 0894, 0896, 0897, 0898, 0899, 0900, 0901, 0902, 0903, 0904, 0905, 0906, 0907, 0908, 0909, 0910, 0911, 1538, 1539, 1540, 1541, 1542, 1543, 1544, 1545, 1546	SP0001, SP0003, SP0021, SP0022, SP0023, SP0024, SP0117, SP0193
美洲	IS350	GSE	2006 - 2017	胎压监测	√	√	√			SP0001, SP0002
美洲	IS350	GSE	2006 - 2017	电子动力方向机	√	√	√	√		SP0001, SP0009, SP0010

美洲	IS350	GSE	2006 - 2017	空调	✓	✓	✓	✓	0556, 0557, 0558, 0559, 0560, 0561, 0562, 0563, 0564, 0565, 0566, 0567, 0568, 0569, 0570, 0571, 0572, 0573, 0574, 0575, 0576, 0577, 0578, 0579, 0580, 0581, 0582, 0583, 0584, 0585, 0586, 0587, 0588, 0589, 0590, 0591, 0592, 0593, 0594, 0595, 0596, 0597, 0598, 0599, 0600, 0601, 0602, 0603, 0604, 0605, 0606, 0607, 0608, 0609, 0610, 0611, 0612, 0613, 0614, 0615, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028	SP0016, SP0017
美洲	IS350	GSE	2006 - 2017	安全气囊	✓	✓	✓	✓		SP0001
美洲	IS350	GSE	2006 - 2017	车身	✓	✓	✓		0031, 0032, 0319, 0331, 0333, 0335, 0337, 0339, 0429, 0498, 0499, 0500, 0501, 0783, 0784, 0785, 0801, 0802, 0805, 0806, 0807, 0809, 0815, 0816, 0912, 0913, 0914, 0915, 0916, 0917, 0918, 0919, 0920, 0921, 0922, 0923, 0924, 0925, 0926, 0927, 0928, 0929, 0930, 0931, 0932, 0933, 0934, 0935, 0969	SP0005
美洲	IS350	GSE	2006 - 2017	网关	✓	✓	✓	✓	0031, 0032, 0319, 0331, 0333, 0335, 0337, 0339, 0429, 0499, 0500, 0501, 0783, 0784, 0785, 0801, 0802, 0805, 0806, 0807, 0809, 0815, 0816, 0912, 0913, 0914, 0915, 0916, 0917, 0918, 0919, 0920, 0921, 0922, 0923, 0924, 0925, 0926, 0927, 0928, 0929, 0930, 0931, 0932, 0933, 0934, 0935	SP0005

美洲	IS350	GSE	2006 - 2017	3号 车身	√	√	√		0031, 0032, 0312, 0313, 0314, 0315, 0316, 0320, 0321, 0325, 0329, 0330, 0332, 0337, 0338, 0805, 0912, 0917, 0918, 0929, 0931, 0943, 0944, 0945, 0946, 0947, 0948, 0949, 0950, 0951, 0952, 0953, 0954, 0955, 0956, 0957, 0958, 0959, 0960, 0961, 0962, 0963, 0964, 0965, 0966, 0967	
美洲	IS350	GSE	2006 - 2017	5号 车身			√		0031, 0032, 0312, 0313, 0314, 0315, 0316, 0320, 0321, 0329, 0330, 0331, 0332, 0333, 0337, 0338, 0805, 0912, 0917, 0918, 0929, 0931, 0943, 0947, 0948, 0949, 0950, 0951, 0952, 0953, 0954, 0955, 0956, 0957, 0958, 0959, 0960, 0961, 0962, 0963, 0964, 0965, 0966, 0967	
美洲	IS350	GSE	2006 - 2017	驾驶员座椅控制单元	√	√	√	√	0026, 0421, 0422, 0423, 0424, 0513, 0514, 0515, 0516, 0517, 0518, 0519	
美洲	IS350	GSE	2006 - 2017	前乘员座椅控制单元			√		0422, 0423, 0424, 0515, 0516, 0517	
美洲	IS350	GSE	2006 - 2017	主开关	√	√	√		0939, 0940, 0941, 0942	
美洲	IS350	GSE	2006 - 2017	滑动天窗	√	√	√		0529	
美洲	IS350	GSE	2006 - 2017	电动调节转向柱	√	√	√	√	0472, 0473, 1005	

美洲	IS350	GSE	2006 - 2017	组合 仪表	√	√	√	√	0274, 0398, 0616, 0617, 0618, 0619, 0620, 0621, 0622, 0623, 0624, 0625, 0626, 0627, 0628, 0629, 0630, 0631, 0632, 0633, 0634, 0635, 0636, 0637, 0638, 0639, 0640, 0641, 0642, 0643, 0644, 0645, 0646, 0647, 0648, 0649, 0650, 0651, 0652, 0653, 0654, 0655, 0656, 0657, 0658, 0659, 0660, 0661, 0662, 0663, 0664, 0665, 0666, 0667, 0668, 0669, 0670, 0671, 0672, 0673, 0674, 0675, 0676, 0677, 0678, 0679, 0680, 0681, 0682, 0683, 0684, 0685, 0686, 0687, 0688, 0689, 0690, 0691, 0692, 0693, 0694, 0695, 0696, 0697, 0698, 0699, 0700, 0701, 0702, 0703, 0704, 0705, 0706, 0707, 0708, 0709, 0710, 0711, 0712, 0713, 0714, 0715,	
美洲	IS350	GSE	2006 - 2017	左侧 后视镜	√	√	√	√	0275, 0276, 0277, 0278, 0279, 0280, 0281, 0282, 0283, 0284	
美洲	IS350	GSE	2006 - 2017	右侧 后视镜	√	√	√	√	0275, 0276, 0277, 0278, 0279, 0280, 0281, 0282, 0283, 0284, 0971, 0972, 0973, 0974, 0975, 0976, 0977, 0978, 0979, 0980	
美洲	IS350	GSE	2006 - 2017	组合 开关			√			
美洲	IS350	GSE	2006 - 2017	驻车 辅助 雷达	√	√	√	√	0023, 0024, 0025, 0026	
美洲	IS350	GSE	2006 - 2017	雨量 传感器			√			

美洲	IS350	GSE	2006 - 2017	弯道 辅助 照明 (AFS)	√	√	√	√	0007, 0008, 0009, 04 74, 0475, 0476, 0477 , 0478, 0479, 0480, 0 481, 0482, 0483, 048 4, 0485, 0486, 0487, 0488, 0489, 0490, 04 91, 0492, 0493, 0968	
美洲	IS350	GSE	2006 - 2017	智能 进入	√	√	√	√	0329, 0333, 0496, 04 98, 0501, 0502, 0530 , 0531, 0532, 0533, 0 534, 0535, 0536, 053 7, 0538, 0539, 0540, 0541, 0542, 0543, 05 44, 0545, 0546, 0547 , 0548, 0549, 0550, 0 551, 0552, 0553, 080 7, 0937, 0938	SP0011, SP0013, S P0014, SP0015, SP 0192
美洲	IS350	GSE	2006 - 2017	电源 控制	√	√	√	√	0299, 0300, 0301, 03 02, 0303, 0304, 0305 , 0818, 0936	SP0046
美洲	IS350	GSE	2006 - 2017	雷达 巡航	√	√	√	√		SP0041, SP0042, S P0062
美洲	IS350	GSE	2006 - 2017	预碰 撞安 全系 统	√	√	√	√	0347, 0348, 0349, 03 50	
美洲	IS350	GSE	2006 - 2017	座椅 乘员 检测	√	√	√			SP0034, SP0035, S P0036
美洲	IS350	GSE	2006 - 2017	车载 通信 服务 系统	√	√	√	√		
美洲	IS350	GSE	2006 - 2017	高级 驻车 引导 /驻 车辅 助监 视器	√	√	√	√		
美洲	IS350	GSE	2006 - 2017	导航 系统	√	√	√	√		
美洲	IS350	GSE	2006 - 2017	四轮 驱动	√	√	√	√	0819, 0820, 0821, 08 22	SP0003, SP0053, S P0115, SP0117

美洲	IS350	GSE	2006 - 2017	空气 悬架	√	√	√	√	0438, 0439, 0440, 0441, 0442, 0443, 0444, 0445, 0446, 0447, 0448, 0449, 0450, 0451, 0452, 0453, 0454, 0455, 0456, 0457, 0458, 0459, 0460, 0461, 0462, 0463, 0464, 0465, 0466, 0467, 0468, 0469, 0470, 0471	SP0001, SP0007
美洲	IS350	GSE	2006 - 2017	可变 齿比 转向 系统	√	√	√	√		SP0004, SP0037
美洲	IS350	GSE	2006 - 2017	车道 偏离 警报	√	√	√	√	0823, 0824	SP0105, SP0107
美洲	IS350	GSE	2006 - 2017	行车 安全 辅助 系统 (DRS)	√	√	√	√		SP0004, SP0134, SP0135, SP0136
美洲	IS350	GSE	2006 - 2017	主车 身	√	√	√	√	0005, 0282, 0300, 0301, 0317, 0319, 0333, 0335, 0337, 0339, 0426, 0427, 0429, 0433, 0434, 0435, 0436, 0490, 0496, 0497, 0498, 0499, 0500, 0501, 0502, 0783, 0784, 0785, 0786, 0787, 0788, 0789, 0790, 0791, 0792, 0793, 0794, 0795, 0796, 0797, 0798, 0799, 0800, 0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810, 0811, 0812, 0813, 0814, 0815, 0816, 0817, 0818	SP0005, SP0018, SP0019, SP0020, SP0174
美洲	IS350	GSE	2006 - 2017	附件 控制 网关	√	√	√	√		SP0005
美洲	IS350	GSE	2006 - 2017	驾驶 员门 车窗 控制	√	√	√		0528	SP0003
美洲	IS350	GSE	2006 - 2017	前乘 员门 车窗 控制	√	√	√		0528	SP0003

美洲	IS350	GSE	2006 - 2017	左后 门车窗 控制	√	√	√		0528	SP0003
美洲	IS350	GSE	2006 - 2017	右后 门车窗 控制	√	√	√		0528	SP0003
美洲	IS350	GSE	2006 - 2017	前大 灯自动 调平	√	√	√	√	0002, 0003, 0004, 00 05, 0006, 0007, SP00 08	
美洲	IS350	GSE	2006 - 2017	智能 钥匙	√	√	√	√	0329, 0333, 0496, 04 98, 0501, 0502, 0530 , 0531, 0532, 0533, 0 534, 0535, 0536, 053 7, 0538, 0539, 0540, 0541, 0542, 0543, 05 44, 0545, 0546, 0547 , 0548, 0549, 0550, 0 551, 0552, 0553	SP0011, SP0013, S P0014, SP0015, SP 0018, SP0192
美洲	IS350	GSE	2006 - 2017	远程 发动 机起 动	√	√	√	√		SP0047
美洲	IS350	GSE	2006 - 2017	起 动 机 起 动 控 制	√	√	√	√	0256, 0257	
美洲	IS350	GSE	2006 - 2017	盲 区 监 视 系 统 (右 侧 单 元)	√	√	√	√		SP0099, SP0100
美洲	IS350	GSE	2006 - 2017	盲 区 监 视 系 统 (左 侧 单 元)	√	√	√	√		SP0099, SP0100

美洲	IS350	GSE	2006 - 2017	发动机和自动变速箱系统	√	√	√	√	0071, 0079, 0080, 0081, 0082, 0083, 0084, 0085, 0086, 0087, 0088, 0089, 0096, 0097, 0098, 0099, 0100, 0101, 0102, 0103, 0104, 0105, 0106, 0107, 0108, 0109, 0110, 0111, 0112, 0113, 0114, 0115, 0116, 0117, 0118, 0119, 0120, 0121, 0122, 0123, 0124, 0125, 0126, 0127, 0128, 0129, 0130, 0131, 0132, 0133, 0134, 0135, 0136, 0137, 0138, 0139, 0140, 0141, 0142, 0143, 0144, 0145, 0146, 0147, 0148, 0149, 0150, 0151, 0152, 0153, 0154, 0155, 0156, 0158, 0159, 0160, 0161, 0162, 0163, 0164, 0165, 0166, 0167, 0168, 0169, 0170, 0171, 0172, 0173, 0174, 0175, 0176, 0177, 0178, 0179, 0180, 0181, 0182, 0183, 0184, 0185, 0186,	SP0003, SP0004, SP0026, SP0030, SP0032, SP0043, SP0068, SP0069, SP0070, SP0071, SP0072, SP0124
美洲	IS350	GSE	2006 - 2017	预碰撞安全系统2	√	√	√	√	0016, 0017, 0018, 0020, 0021, 0022, 0298	SP0005, SP0038, SP0039, SP0045
美洲	IS350	GSE	2006 - 2017	前识别摄像机	√	√	√	√	0052	
美洲	IS350	GSE	2006 - 2017	车道保持辅助(LKA)/车道偏离警报(LDA)	√	√	√	√	0823, 0824	

美洲	IS350	GSE	2006 - 2017	车道保持辅助/车道偏离警报 (副)	√	√	√	√		
美洲	IS350	GSE	2006 - 2017	中央网关	√	√	√	√		
美洲	IS350C	GSE	2010 - 2015	发动机	√	√	√	√	0071, 0079, 0080, 0081, 0082, 0083, 0084, 0085, 0086, 0087, 0088, 0089, 0096, 0097, 0098, 0099, 0100, 0101, 0102, 0103, 0104, 0105, 0106, 0107, 0108, 0109, 0110, 0111, 0112, 0113, 0114, 0115, 0116, 0117, 0118, 0119, 0120, 0121, 0122, 0123, 0124, 0125, 0126, 0127, 0128, 0129, 0130, 0131, 0132, 0133, 0134, 0135, 0136, 0137, 0138, 0139, 0140, 0141, 0142, 0143, 0144, 0145, 0146, 0147, 0148, 0149, 0150, 0151, 0152, 0153, 0154, 0155, 0156, 0158, 0159, 0160, 0161, 0162, 0163, 0164, 0165, 0166, 0167, 0168, 0169, 0170, 0171, 0172, 0173, 0174, 0175, 0176, 0177, 0178, 0179, 0180, 0181, 0182, 0183, 0184, 0185, 0186,	SP0004, SP0026, SP0030, SP0032, SP0043, SP0044, SP0068, SP0069, SP0070, SP0071, SP0072, SP0124

美洲	IS350C	GSE	2010 - 2015	自动 变速 箱系 统	√	√	√	√	0071, 0079, 0080, 0081, 0082, 0083, 0084, 0085, 0086, 0087, 0088, 0089, 0096, 0097, 0100, 0101, 0102, 0103, 0104, 0105, 0106, 0107, 0108, 0109, 0110, 0111, 0112, 0113, 0115, 0116, 0117, 0118, 0119, 0120, 0121, 0122, 0123, 0124, 0125, 0126, 0127, 0128, 0129, 0130, 0131, 0132, 0133, 0134, 0135, 0136, 0137, 0138, 0139, 0140, 0141, 0149, 0159, 0161, 0162, 0163, 0164, 0165, 0166, 0167, 0168, 0169, 0170, 0171, 0172, 0173, 0174, 0175, 0176, 0177, 0178, 0179, 0180, 0181, 0182, 0183, 0184, 0185, 0186, 0187, 0188, 0189, 0190, 0191, 0192, 0193, 0194, 0195, 0196, 0197, 0198, 0199, 0200, 0201, 0202, 0203, 0204, 0205,	SP0003, SP0004, SP0032, SP0068, SP0124
美洲	IS350C	GSE	2010 - 2015	巡航 控制	√	√	√	√		

美洲	IS350C	GSE	2010 - 2015	制动防抱死/稳定防滑控制	√	√	√	√	0026, 0376, 0377, 0379, 0380, 0382, 0383, 0471, 0821, 0822, 0826, 0827, 0828, 0829, 0830, 0831, 0832, 0833, 0834, 0835, 0836, 0837, 0838, 0839, 0840, 0841, 0842, 0843, 0844, 0845, 0846, 0847, 0848, 0849, 0850, 0851, 0852, 0853, 0854, 0855, 0856, 0857, 0858, 0859, 0860, 0861, 0862, 0863, 0864, 0865, 0866, 0867, 0868, 0869, 0870, 0871, 0872, 0873, 0874, 0876, 0877, 0884, 0885, 0886, 0887, 0888, 0889, 0890, 0891, 0892, 0893, 0894, 0896, 0897, 0898, 0899, 0900, 0901, 0902, 0903, 0904, 0905, 0906, 0907, 0908, 0909, 0910, 0911, 1538, 1539, 1540, 1541, 1542, 1543, 1544, 1545, 1546	SP0001, SP0003, SP0021, SP0022, SP0023, SP0024, SP0117, SP0193
美洲	IS350C	GSE	2010 - 2015	胎压监测	√	√	√			SP0001, SP0002
美洲	IS350C	GSE	2010 - 2015	电子动力方向机	√	√	√	√		SP0001, SP0009, SP0010
美洲	IS350C	GSE	2010 - 2015	高级驻车引导/驻车辅助监视器	√	√	√	√		
美洲	IS350C	GSE	2010 - 2015	空调	√	√	√		0556, 0557, 0558, 0561, 0562, 0569, 0573, 0585, 0586, 0588, 0594, 0598, 0599, 0610, 0611, 0614, 0615, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028	SP0017

美洲	IS350C	GSE	2010 – 2015	安全气囊	√	√	√	√		SP0001
美洲	IS350C	GSE	2010 – 2015	车身	√	√	√		0031, 0032, 0319, 0331, 0333, 0335, 0337, 0339, 0429, 0498, 0499, 0500, 0501, 0783, 0784, 0785, 0801, 0802, 0805, 0806, 0807, 0809, 0815, 0816, 0912, 0913, 0914, 0915, 0916, 0917, 0918, 0919, 0920, 0921, 0922, 0923, 0924, 0925, 0926, 0927, 0928, 0929, 0930, 0931, 0932, 0933, 0934, 0935, 0969	SP0005
美洲	IS350C	GSE	2010 – 2015	网关	√	√	√		0031, 0032, 0319, 0331, 0333, 0335, 0337, 0339, 0429, 0499, 0500, 0501, 0783, 0784, 0785, 0801, 0802, 0805, 0806, 0807, 0809, 0815, 0816, 0912, 0913, 0914, 0915, 0916, 0917, 0918, 0919, 0920, 0921, 0922, 0923, 0924, 0925, 0926, 0927, 0928, 0929, 0930, 0931, 0932, 0933, 0934, 0935	
美洲	IS350C	GSE	2010 – 2015	3号 车身	√	√	√		0031, 0032, 0312, 0313, 0314, 0315, 0316, 0320, 0321, 0325, 0329, 0330, 0332, 0337, 0338, 0805, 0912, 0917, 0918, 0929, 0931, 0943, 0944, 0945, 0946, 0947, 0948, 0949, 0950, 0951, 0952, 0953, 0954, 0955, 0956, 0957, 0958, 0959, 0960, 0961, 0962, 0963, 0964, 0965, 0966, 0967	

美洲	IS350C	GSE	2010 - 2015	5号 车身			√		0031, 0032, 0312, 0313, 0314, 0315, 0316, 0320, 0321, 0329, 0330, 0331, 0332, 0333, 0337, 0338, 0805, 0912, 0917, 0918, 0929, 0931, 0943, 0947, 0948, 0949, 0950, 0951, 0952, 0953, 0954, 0955, 0956, 0957, 0958, 0959, 0960, 0961, 0962, 0963, 0964, 0965, 0966, 0967	
美洲	IS350C	GSE	2010 - 2015	驾驶员座椅控制单元			√		0422, 0423, 0424, 0515, 0516, 0517	
美洲	IS350C	GSE	2010 - 2015	前乘员座椅控制单元			√		0422, 0423, 0424, 0515, 0516, 0517	
美洲	IS350C	GSE	2010 - 2015	主开关			√		0939, 0940, 0941, 0942	
美洲	IS350C	GSE	2010 - 2015	前乘员门车窗控制多路网络主开关			√		0941	
美洲	IS350C	GSE	2010 - 2015	可伸缩硬顶	√	√	√		0970	
美洲	IS350C	GSE	2010 - 2015	电动调节转向柱	√	√	√	√	0472, 0473, 1005	

美洲	IS350C	GSE	2010 - 2015	组合 仪表			√	0274, 0616, 0617, 0618, 0619, 0629, 0662, 0665, 0669, 0670, 0671, 0672, 0673, 0675, 0676, 0677, 0678, 0679, 0680, 0681, 0692, 0719, 0745, 0746, 0749, 0756, 0760, 0761, 0762, 0763, 0764, 0765, 0766, 0767, 0768, 0769, 0770, 0771, 0772, 0773, 0774, 0775, 0776, 0777, 0778, 0779, 0780, 0781, 0782, 1000, 1029, 1030, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1040, 1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1049, 1050, 1051, 1052, 1053, 1054, 1055, 1056, 1057, 1058, 1059, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068	
美洲	IS350C	GSE	2010 - 2015	左侧 后视镜			√	0279, 0280, 0281, 0282, 0283	
美洲	IS350C	GSE	2010 - 2015	右侧 后视镜			√	0279, 0280, 0281, 0282, 0283, 0971, 0972, 0973, 0974, 0975, 0976, 0977, 0978, 0979, 0980	
美洲	IS350C	GSE	2010 - 2015	组合 开关			√		
美洲	IS350C	GSE	2010 - 2015	驻车 辅助 雷达	√	√	√	0023, 0024	
美洲	IS350C	GSE	2010 - 2015	雨量 传感器			√		
美洲	IS350C	GSE	2010 - 2015	弯道 辅助 照明 (AFS)	√	√	√	0008, 0475, 0476, 0477, 0968	
美洲	IS350C	GSE	2010 - 2015	智能 进入	√	√	√	0532, 0536, 0537, 0542, 0544, 0545, 0546, 0547, 0548, 0549, 0550, 0551, 0552, 0553, 0807, 0937, 0938	SP0011, SP0013, SP0014, SP0015, SP0192

美洲	IS350C	GSE	2010 – 2015	电源 控制	√	√	√		0300, 0301, 0302, 03 03, 0304, 0305, 0818 , 0936	
美洲	IS350C	GSE	2010 – 2015	座椅 乘员 检测	√	√	√			SP0034, SP0035, S P0036
美洲	IS350C	GSE	2010 – 2015	导航 系统	√	√	√	√		
美洲	IS350C	GSE	2010 – 2015	车载 通信 服务 系统	√	√	√	√		
美洲	IS350C	GSE	2010 – 2015	雷达 巡航	√	√	√	√		SP0041
美洲	IS350C	GSE	2010 – 2015	预碰 撞安 全系 统	√	√	√	√	0347, 0348, 0349, 03 50	
美洲	LC500	URZ	2018 – 2021	发动 机	√	√	√	√	0071, 0079, 0080, 00 81, 0082, 0083, 0084 , 0085, 0086, 0087, 0 088, 0089, 0096, 009 7, 0098, 0099, 0100, 0101, 0102, 0103, 01 04, 0105, 0106, 0107 , 0108, 0109, 0110, 0 111, 0112, 0113, 011 4, 0115, 0116, 0117, 0118, 0119, 0120, 01 21, 0122, 0123, 0124 , 0125, 0126, 0127, 0 128, 0129, 0130, 013 1, 0132, 0133, 0134, 0135, 0136, 0137, 01 38, 0139, 0140, 0141 , 0142, 0143, 0144, 0 145, 0146, 0147, 014 8, 0149, 0150, 0151, 0152, 0153, 0154, 01 55, 0156, 0158, 0159 , 0160, 0161, 0162, 0 163, 0164, 0165, 016 6, 0167, 0168, 0169, 0170, 0171, 0172, 01 73, 0174, 0175, 0176 , 0177, 0178, 0179, 0 180, 0181, 0182, 018 3, 0184, 0185, 0186,	

美洲	LC500	URZ	2018 - 2021	变速 箱	√	√	√	√	0071, 0080, 0081, 01 10, 0111, 0114, 0137 , 0149, 0168, 0180, 0 182, 0185, 0187, 018 8, 0190, 0191, 0192, 0193, 0194, 0195, 02 04, 0206, 0211, 0236 , 0237, 0249, 0250, 0 254, 0258, 0262, 119 4, 1195, 1196, 1197, 1198, 1199, 1200, 12 01, 1202, 1203, 1204 , 1205, 1206, 1207, 1 208, 1209, 1210, 121 1, 1212, 1213, 1214, 1215, 1216, 1217, 12 18, 1219, 1220, 1221 , 1222, 1223, 1224, 1 225, 1226, 1227, 122 8, 1229, 1231	
美洲	LC500	URZ	2018 - 2021	雷达 巡航 1	√	√	√	√		
美洲	LC500	URZ	2018 - 2021	雷达 巡航 2	√	√	√	√	0017, 0018	
美洲	LC500	URZ	2018 - 2021	空气 悬架	√	√	√	√	0438, 0439, 0440, 04 41, 0442, 0443, 0444 , 0445, 0446, 0447, 0 448, 0449, 0450, 045 1, 0452, 0453, 0454, 0455, 0456, 0457, 04 58, 0459, 0460, 0461 , 0462, 0463, 0464, 0 465, 0466, 0467, 046 8, 0469, 0470, 0471	

美洲	LC500	URZ	2018 - 2021	制动防抱死/稳定防滑控制	√	√	√	√	0026, 0376, 0377, 0379, 0380, 0382, 0383, 0471, 0821, 0822, 0826, 0827, 0828, 0829, 0830, 0831, 0832, 0833, 0834, 0835, 0836, 0837, 0838, 0839, 0840, 0841, 0842, 0843, 0844, 0845, 0846, 0847, 0848, 0849, 0850, 0851, 0852, 0853, 0854, 0855, 0856, 0857, 0858, 0859, 0860, 0861, 0862, 0863, 0864, 0865, 0866, 0867, 0868, 0869, 0870, 0871, 0872, 0873, 0874, 0876, 0877, 0884, 0885, 0886, 0887, 0888, 0889, 0890, 0891, 0892, 0893, 0894, 0896, 0897, 0898, 0899, 0900, 0901, 0902, 0903, 0904, 0905, 0906, 0907, 0908, 0909, 0910, 0911, 1538, 1539, 1540, 1541, 1542, 1543, 1544, 1545, 1546	
美洲	LC500	URZ	2018 - 2021	胎压监测	√	√	√			
美洲	LC500	URZ	2018 - 2021	电子动力方向机	√	√	√	√		
美洲	LC500	URZ	2018 - 2021	可变齿比转向系统	√	√	√	√		
美洲	LC500	URZ	2018 - 2021	电动驻车制动	√	√	√	√	0376, 0377, 0378, 0379, 0380, 0381, 0382, 0383, 0384, 0385, 0386, 0387, 0388, 0389, 0390, 0391, 0392, 0393, 0394, 0395, 0396, 0397	
美洲	LC500	URZ	2018 - 2021	高级驻车引导/驻车辅助监视器	√	√	√	√		

美洲	LC500	URZ	2018 - 2021	前识 别摄 像机	√	√	√	√	0052	
美洲	LC500	URZ	2018 - 2021	车道 保持 辅助 (LKA) /车 道偏 离警 报 (LDA)	√	√	√	√	0823, 0824	
美洲	LC500	URZ	2018 - 2021	车道 保持 辅助 /车 道偏 离警 报 (副)	√	√	√	√		
美洲	LC500	URZ	2018 - 2021	行 车 安 全 辅 助 系 统 (DRS)	√	√	√	√		
美洲	LC500	URZ	2018 - 2021	转 向 角 度 传 感 器	√	√	√			
美洲	LC500	URZ	2018 - 2021	空 调	√	√	√	√	0556, 0557, 0558, 0559, 0560, 0561, 0562, 0563, 0564, 0565, 0566, 0567, 0568, 0569, 0570, 0571, 0572, 0573, 0574, 0575, 0576, 0577, 0578, 0579, 0580, 0581, 0582, 0583, 0584, 0585, 0586, 0587, 0588, 0589, 0590, 0591, 0592, 0593, 0594, 0595, 0596, 0597, 0598, 0599, 0600, 0601, 0602, 0603, 0604, 0605, 0606, 0607, 0608, 0609, 0610, 0611, 0612, 0613, 0614, 0615	
美洲	LC500	URZ	2018 - 2021	防 盗 系 统	√	√	√		0329, 0333, 0494, 0495, 0496, 0497, 0498, 0499, 0500, 0501, 0502	

美洲	LC500	URZ	2018 - 2021	安全 气囊	√	√	√	√			
美洲	LC500	URZ	2018 - 2021	预碰撞安全系统2	√	√	√	√	0016, 0017, 0018, 0020, 0021, 0022, 0298		
美洲	LC500	URZ	2018 - 2021	主车身	√	√	√	√	0005, 0282, 0300, 0301, 0317, 0319, 0333, 0335, 0337, 0339, 0426, 0427, 0429, 0433, 0434, 0435, 0436, 0490, 0496, 0497, 0498, 0499, 0500, 0501, 0502, 0783, 0784, 0785, 0786, 0787, 0788, 0789, 0790, 0791, 0792, 0793, 0794, 0795, 0796, 0797, 0798, 0799, 0800, 0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810, 0811, 0812, 0813, 0814, 0815, 0816, 0817, 0818		
美洲	LC500	URZ	2018 - 2021	中央网关	√	√	√	√			
美洲	LC500	URZ	2018 - 2021	驾驶员门车窗控制	√	√	√		0528		
美洲	LC500	URZ	2018 - 2021	前乘员门车窗控制	√	√	√		0528		
美洲	LC500	URZ	2018 - 2021	驾驶员座椅控制单元	√	√	√	√	0026, 0421, 0422, 0423, 0424, 0513, 0514, 0515, 0516, 0517, 0518, 0519		
美洲	LC500	URZ	2018 - 2021	前乘员座椅控制单元	√	√	√	√	0026, 0421, 0422, 0423, 0424, 0425, 0513, 0514, 0515, 0516, 0517, 0519		
美洲	LC500	URZ	2018 - 2021	主开关	√	√	√				
美洲	LC500	URZ	2018 - 2021	电动调节转向柱	√	√	√		1513, 1514		

美洲	LC500	URZ	2018 - 2021	组合 仪表	√	√	√	√	0398, 0616, 0617, 0618, 0619, 0620, 0621, 0622, 0623, 0624, 0625, 0626, 0627, 0628, 0629, 0630, 0631, 0632, 0633, 0634, 0635, 0636, 0637, 0638, 0639, 0640, 0641, 0642, 0643, 0644, 0645, 0646, 0647, 0648, 0649, 0650, 0651, 0652, 0653, 0654, 0655, 0656, 0657, 0658, 0659, 0660, 0661, 0662, 0663, 0664, 0665, 0666, 0667, 0668, 0669, 0670, 0671, 0672, 0673, 0674, 0675, 0676, 0677, 0678, 0679, 0680, 0681, 0682, 0683, 0684, 0685, 0686, 0687, 0688, 0689, 0690, 0691, 0692, 0693, 0694, 0695, 0696, 0697, 0698, 0699, 0700, 0701, 0702, 0703, 0704, 0705, 0706, 0707, 0708, 0709, 0710, 0711, 0712, 0713, 0714, 0715, 0716,	
美洲	LC500	URZ	2018 - 2021	抬头 显示器	√	√	√		0049, 0050, 1506, 1507, 1508, 1509, 1510, 1511, 1512	
美洲	LC500	URZ	2018 - 2021	驻车 辅助 雷达	√	√	√	√	0023, 0024, 0025, 0026	
美洲	LC500	URZ	2018 - 2021	雨水 /湿 度传 感器 单元	√	√	√			
美洲	LC500	URZ	2018 - 2021	雨刮 器	√	√	√		0031, 0032, 0033, 0034	
美洲	LC500	URZ	2018 - 2021	前大 灯自 动调 平	√	√	√		0001, 0002, 0003, 0004, 0005, 0006, 0007, 0008, 0009, 0010, 0011, 0012, 0013, 0014, 0015	

美洲	LC500	URZ	2018 - 2021	大灯 自动 调平 控制 (右 侧单 元)	√	√	√		0001, 0002, 0003, 00 04, 0005, 0028	
美洲	LC500	URZ	2018 - 2021	智能 进入	√	√	√	√	0329, 0333, 0496, 04 98, 0501, 0502, 0530 , 0531, 0532, 0533, 0 534, 0535, 0536, 053 7, 0538, 0539, 0540, 0541, 0542, 0543, 05 44, 0545, 0546, 0547 , 0548, 0549, 0550, 0 551, 0552, 0553	
美洲	LC500	URZ	2018 - 2021	电源 控制	√	√	√	√	0299, 0300, 0301, 03 02, 0303, 0304, 0305	
美洲	LC500	URZ	2018 - 2021	座椅 乘员 检测	√	√	√			
美洲	LC500	URZ	2018 - 2021	起动 机起 动控 制	√	√	√	√	0256, 0257	
美洲	LC500	URZ	2018 - 2021	导航 系统	√	√	√	√		
美洲	LC500	URZ	2018 - 2021	右前 车门 模块	√	√	√	√	0275, 0276, 0277, 02 78, 0279, 0280, 0281 , 0282, 0283, 0284	
美洲	LC500	URZ	2018 - 2021	左前 车门 模块	√	√	√	√	0275, 0276, 0277, 02 78, 0279, 0280, 0281 , 0282, 0283, 0284	
美洲	LC500	URZ	2018 - 2021	主动 后尾 翼控 制系 统	√	√	√		1189, 1190, 1191, 11 92, 1193	
美洲	LC500	URZ	2018 - 2021	盲区 监视 系统 (右 侧单 元)	√	√	√	√		
美洲	LC500	URZ	2018 - 2021	盲区 监视 系统 (左 侧单 元)	√	√	√	√		

美洲	LC500	URZ	2018 - 2021	主动 噪声 控制	√	√	√		1515, 1516, 1517, 1518, 1519	
美洲	LC500	URZ	2018 - 2021	行人 保护	√	√	√			
美洲	LC500	URZ	2018 - 2021	副电 池模 块	√	√	√		0029, 0030	
美洲	LC500	URZ	2018 - 2021	1号 电源 集成 单元	√	√	√			
美洲	LC500	URZ	2018 - 2021	3号 电源 集成 单元	√	√	√			
美洲	LC500	URZ	2018 - 2021	车载 通信 服务 系统	√	√	√	√	1521, 1522	
美洲	LC500	URZ	2018 - 2021	巡航 控制	√	√	√	√		
美洲	LC500	URZ	2018 - 2021	弯道 辅助 照明 (AFS)	√	√	√	√	0007, 0008, 0009, 0474, 0475, 0476, 0477, 0478, 0479, 0480, 0481, 0482, 0483, 0484, 0485, 0486, 0487, 0488, 0489, 0490, 0491, 0492, 0493	
美洲	LC500	URZ	2018 - 2021	弯道 辅助 照明 右侧 系统 (AFS)	√	√	√		0001, 0002, 0003, 0004, 0005, 0028	

美洲	LC500c	URZ	2021	发动机	√	√	√	√	0071, 0079, 0080, 0081, 0082, 0083, 0084, 0085, 0086, 0087, 0088, 0089, 0096, 0097, 0098, 0099, 0100, 0101, 0102, 0103, 0104, 0105, 0106, 0107, 0108, 0109, 0110, 0111, 0112, 0113, 0114, 0115, 0116, 0117, 0118, 0119, 0120, 0121, 0122, 0123, 0124, 0125, 0126, 0127, 0128, 0129, 0130, 0131, 0132, 0133, 0134, 0135, 0136, 0137, 0138, 0139, 0140, 0141, 0142, 0143, 0144, 0145, 0146, 0147, 0148, 0149, 0150, 0151, 0152, 0153, 0154, 0155, 0156, 0158, 0159, 0160, 0161, 0162, 0163, 0164, 0165, 0166, 0167, 0168, 0169, 0170, 0171, 0172, 0173, 0174, 0175, 0176, 0177, 0178, 0179, 0180, 0181, 0182, 0183, 0184, 0185, 0186,	
美洲	LC500c	URZ	2021	变速箱	√	√	√	√	0071, 0080, 0081, 0110, 0111, 0114, 0137, 0149, 0168, 0180, 0182, 0185, 0187, 0188, 0190, 0191, 0192, 0193, 0194, 0195, 0204, 0206, 0211, 0236, 0237, 0249, 0250, 0254, 0258, 0262, 1194, 1195, 1196, 1197, 1198, 1199, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1215, 1216, 1217, 1218, 1219, 1220, 1221, 1222, 1223, 1224, 1225, 1226, 1227, 1228, 1229, 1231	
美洲	LC500c	URZ	2021	雷达巡航1	√	√	√	√		

美洲	LC500c	URZ	2021	雷达巡航2	√	√	√	√	0017, 0018	
美洲	LC500c	URZ	2021	空气悬架	√	√	√	√	0438, 0439, 0440, 0441, 0442, 0443, 0444, 0445, 0446, 0447, 0448, 0449, 0450, 0451, 0452, 0453, 0454, 0455, 0456, 0457, 0458, 0459, 0460, 0461, 0462, 0463, 0464, 0465, 0466, 0467, 0468, 0469, 0470, 0471	
美洲	LC500c	URZ	2021	制动防抱死/稳定防滑控制	√	√	√	√	0026, 0376, 0377, 0379, 0380, 0382, 0383, 0471, 0821, 0822, 0826, 0827, 0828, 0829, 0830, 0831, 0832, 0833, 0834, 0835, 0836, 0837, 0838, 0839, 0840, 0841, 0842, 0843, 0844, 0845, 0846, 0847, 0848, 0849, 0850, 0851, 0852, 0853, 0854, 0855, 0856, 0857, 0858, 0859, 0860, 0861, 0862, 0863, 0864, 0865, 0866, 0867, 0868, 0869, 0870, 0871, 0872, 0873, 0874, 0876, 0877, 0884, 0885, 0886, 0887, 0888, 0889, 0890, 0891, 0892, 0893, 0894, 0896, 0897, 0898, 0899, 0900, 0901, 0902, 0903, 0904, 0905, 0906, 0907, 0908, 0909, 0910, 0911, 1538, 1539, 1540, 1541, 1542, 1543, 1544, 1545, 1546	
美洲	LC500c	URZ	2021	胎压监测	√	√	√			
美洲	LC500c	URZ	2021	电子动力方向机	√	√	√	√		

美洲	LC500c	URZ	2021	电动驻车制动	√	√	√	√	0376, 0377, 0378, 0379, 0380, 0381, 0382, 0383, 0384, 0385, 0386, 0387, 0388, 0389, 0390, 0391, 0392, 0393, 0394, 0395, 0396, 0397	
美洲	LC500c	URZ	2021	高级驻车引导/驻车辅助监视器	√	√	√	√		
美洲	LC500c	URZ	2021	前识别摄像机	√	√	√	√	0052	
美洲	LC500c	URZ	2021	车道保持辅助(LKA)/车道偏离警报(LDA)	√	√	√	√	0823, 0824	
美洲	LC500c	URZ	2021	车道保持辅助/车道偏离警报(副)	√	√	√	√		
美洲	LC500c	URZ	2021	转向角度传感器	√	√	√			

美洲	LC500c	URZ	2021	空调	√	√	√	√	0556, 0557, 0558, 0559, 0560, 0561, 0562, 0563, 0564, 0565, 0566, 0567, 0568, 0569, 0570, 0571, 0572, 0573, 0574, 0575, 0576, 0577, 0578, 0579, 0580, 0581, 0582, 0583, 0584, 0585, 0586, 0587, 0588, 0589, 0590, 0591, 0592, 0593, 0594, 0595, 0596, 0597, 0598, 0599, 0600, 0601, 0602, 0603, 0604, 0605, 0606, 0607, 0608, 0609, 0610, 0611, 0612, 0613, 0614, 0615	
美洲	LC500c	URZ	2021	安全气囊	√	√	√	√		
美洲	LC500c	URZ	2021	预碰撞安全系统2	√	√	√	√	0016, 0017, 0018, 0020, 0021, 0022, 0298	
美洲	LC500c	URZ	2021	主车身	√	√	√	√	0005, 0282, 0300, 0301, 0317, 0319, 0333, 0335, 0337, 0339, 0426, 0427, 0429, 0433, 0434, 0435, 0436, 0490, 0496, 0497, 0498, 0499, 0500, 0501, 0502, 0783, 0784, 0785, 0786, 0787, 0788, 0789, 0790, 0791, 0792, 0793, 0794, 0795, 0796, 0797, 0798, 0799, 0800, 0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810, 0811, 0812, 0813, 0814, 0815, 0816, 0817, 0818	
美洲	LC500c	URZ	2021	中央网关	√	√	√	√		
美洲	LC500c	URZ	2021	驾驶员门车窗控制	√	√	√		0528	
美洲	LC500c	URZ	2021	前乘员门车窗控制	√	√	√		0528	

美洲	LC500c	URZ	2021	左后门车窗控制	√	√	√		0528	
美洲	LC500c	URZ	2021	右后门车窗控制	√	√	√		0528	
美洲	LC500c	URZ	2021	驾驶员座椅控制单元	√	√	√	√	0026, 0421, 0422, 0423, 0424, 0513, 0514, 0515, 0516, 0517, 0518, 0519	
美洲	LC500c	URZ	2021	前乘员座椅控制单元	√	√	√	√	0026, 0421, 0422, 0423, 0424, 0425, 0513, 0514, 0515, 0516, 0517, 0519	
美洲	LC500c	URZ	2021	主开关	√	√	√			
美洲	LC500c	URZ	2021	滑动天窗	√	√	√			
美洲	LC500c	URZ	2021	电动调节转向柱	√	√	√		1513, 1514	

美洲	LC500c	URZ	2021	组合仪表	√	√	√	√	0398, 0616, 0617, 0618, 0619, 0620, 0621, 0622, 0623, 0624, 0625, 0626, 0627, 0628, 0629, 0630, 0631, 0632, 0633, 0634, 0635, 0636, 0637, 0638, 0639, 0640, 0641, 0642, 0643, 0644, 0645, 0646, 0647, 0648, 0649, 0650, 0651, 0652, 0653, 0654, 0655, 0656, 0657, 0658, 0659, 0660, 0661, 0662, 0663, 0664, 0665, 0666, 0667, 0668, 0669, 0670, 0671, 0672, 0673, 0674, 0675, 0676, 0677, 0678, 0679, 0680, 0681, 0682, 0683, 0684, 0685, 0686, 0687, 0688, 0689, 0690, 0691, 0692, 0693, 0694, 0695, 0696, 0697, 0698, 0699, 0700, 0701, 0702, 0703, 0704, 0705, 0706, 0707, 0708, 0709, 0710, 0711, 0712, 0713, 0714, 0715, 0716,	
美洲	LC500c	URZ	2021	抬头显示器	√	√	√		0049, 0050, 1506, 1507, 1508, 1509, 1510, 1511, 1512	
美洲	LC500c	URZ	2021	驻车辅助雷达	√	√	√	√	0023, 0024, 0025, 0026	
美洲	LC500c	URZ	2021	雨水/湿度传感器单元	√	√	√			
美洲	LC500c	URZ	2021	雨刮器	√	√	√		0031, 0032, 0033, 0034	
美洲	LC500c	URZ	2021	弯道辅助照明 (AFS)	√	√	√	√	0007, 0008, 0009, 0474, 0475, 0476, 0477, 0478, 0479, 0480, 0481, 0482, 0483, 0484, 0485, 0486, 0487, 0488, 0489, 0490, 0491, 0492, 0493	

美洲	LC500c	URZ	2021	弯道辅助照明右侧系统(AFS)	√	√	√		0001, 0002, 0003, 0004, 0005, 0028	
美洲	LC500c	URZ	2021	前大灯自动调平	√	√	√		0001, 0002, 0003, 0004, 0005, 0006, 0007, 0008, 0009, 0010, 0011, 0012, 0013, 0014, 0015	
美洲	LC500c	URZ	2021	大灯自动调平控制(右侧单元)	√	√	√		0001, 0002, 0003, 0004, 0005, 0028	
美洲	LC500c	URZ	2021	智能进入	√	√	√	√	0329, 0333, 0496, 0498, 0501, 0502, 0530, 0531, 0532, 0533, 0534, 0535, 0536, 0537, 0538, 0539, 0540, 0541, 0542, 0543, 0544, 0545, 0546, 0547, 0548, 0549, 0550, 0551, 0552, 0553	
美洲	LC500c	URZ	2021	电源控制	√	√	√	√	0299, 0300, 0301, 0302, 0303, 0304, 0305	
美洲	LC500c	URZ	2021	座椅乘员检测	√	√	√			
美洲	LC500c	URZ	2021	起动机启动控制	√	√	√	√	0256, 0257	
美洲	LC500c	URZ	2021	导航系统	√	√	√	√		
美洲	LC500c	URZ	2021	右前车门模块	√	√	√	√	0275, 0276, 0277, 0278, 0279, 0280, 0281, 0282, 0283, 0284	
美洲	LC500c	URZ	2021	左前车门模块	√	√	√	√	0275, 0276, 0277, 0278, 0279, 0280, 0281, 0282, 0283, 0284	
美洲	LC500c	URZ	2021	盲区监视系统(右侧单元)	√	√	√	√		

美洲	LC500c	URZ	2021	盲区 监视 系统 (左 侧单 元)	√	√	√	√		
美洲	LC500c	URZ	2021	主动 噪声 控制	√	√	√		1515, 1516, 1517, 1518, 1519	
美洲	LC500c	URZ	2021	行人 保护	√	√	√			
美洲	LC500c	URZ	2021	副电 池模 块	√	√	√		0029, 0030	
美洲	LC500c	URZ	2021	1号 电源 集成 单元	√	√	√			
美洲	LC500c	URZ	2021	3号 电源 集成 单元	√	√	√			
美洲	LC500c	URZ	2021	车载 通信 服务 系统	√	√	√		1521, 1522	
美洲	LC500h	***	2018 - 2021	发动 机	√	√	√	√	0071, 0080, 0081, 0110, 0111, 0114, 0137, 0149, 0155, 0158, 0168, 0180, 0182, 0185, 0187, 0188, 0190, 0191, 0192, 0193, 0194, 0195, 0204, 0206, 0211, 0236, 0237, 0249, 0250, 0254, 0258, 0262, 1194, 1195, 1196, 1197, 1198, 1199, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1215, 1216, 1217, 1218, 1219, 1220, 1221, 1222, 1223, 1224, 1225, 1226, 1227, 1228, 1229, 1230, 1231, 1232	SP0004, SP0026, SP0029, SP0032, SP0043, SP0067, SP0069, SP0071, SP0118, SP0119, SP0120, SP0121, SP0122, SP0123, SP0124, SP0125
美洲	LC500h	***	2018 - 2021	混合 动力 控制	√	√	√		0070, 0071, 0079, 0081, 0180, 0194, 0195, 1207, 1208, 1493, 1494, 1495, 1496, 1497	

美洲	LC500h	***	2018 - 2021	电动机发 电机	√	√	√			
美洲	LC500h	***	2018 - 2021	混动 电池 系统	√	√	√		1494, 1520	SP0004, SP0056, S P0057, SP0059
美洲	LC500h	***	2018 - 2021	雷达 巡航 1	√	√	√	√		
美洲	LC500h	***	2018 - 2021	雷达 巡航 2	√	√	√	√	0017, 0018	SP0041, SP0042, S P0079
美洲	LC500h	***	2018 - 2021	空气 悬架	√	√	√	√	0438, 0439, 0440, 04 41, 0442, 0443, 0444 , 0445, 0446, 0447, 0 448, 0449, 0450, 045 1, 0452, 0453, 0454, 0455, 0456, 0457, 04 58, 0459, 0460, 0461 , 0462, 0463, 0464, 0 465, 0466, 0467, 046 8, 0469, 0470, 0471	SP0001, SP0007
美洲	LC500h	***	2018 - 2021	制动 防抱 死/ 稳定 防滑 控制	√	√	√	√	0026, 0376, 0377, 03 79, 0380, 0382, 0383 , 0471, 0821, 0822, 0 826, 0827, 0828, 082 9, 0830, 0831, 0832, 0833, 0834, 0835, 08 36, 0837, 0838, 0839 , 0840, 0841, 0842, 0 843, 0844, 0845, 084 6, 0847, 0848, 0849, 0850, 0851, 0852, 08 53, 0854, 0855, 0856 , 0857, 0858, 0859, 0 860, 0861, 0862, 086 3, 0864, 0865, 0866, 0867, 0868, 0869, 08 70, 0871, 0872, 0873 , 0874, 0876, 0877, 0 884, 0885, 0886, 088 7, 0888, 0889, 0890, 0891, 0892, 0893, 08 94, 0896, 0897, 0898 , 0899, 0900, 0901, 0 902, 0903, 0904, 090 5, 0906, 0907, 0908, 0909, 0910, 0911, 15 38, 1539, 1540, 1541 , 1542, 1543, 1544, 1 545, 1546	SP0001, SP0003, S P0021, SP0022, SP 0023, SP0193
美洲	LC500h	***	2018 - 2021	胎压 监测	√	√	√			SP0001, SP0002, S P0084, SP0085, SP 0086

美洲	LC500h	***	2018 - 2021	电子 动力 方向 机	√	√	√	√		SP0001, SP0009, S P0010
美洲	LC500h	***	2018 - 2021	可变 齿比 转向 系统	√	√	√	√		SP0004, SP0037
美洲	LC500h	***	2018 - 2021	电动 驻车 制动	√	√	√	√	0376, 0377, 0378, 03 79, 0380, 0381, 0382 , 0383, 0384, 0385, 0 386, 0387, 0388, 038 9, 0390, 0391, 0392, 0393, 0394, 0395, 03 96, 0397	SP0003, SP0004
美洲	LC500h	***	2018 - 2021	高级 驻车 引导 /驻 车辅 助监 视器	√	√	√	√		
美洲	LC500h	***	2018 - 2021	前识 别摄 像机	√	√	√	√	0052	SP0079, SP0105, S P0106, SP0195, SP 0196, SP0197
美洲	LC500h	***	2018 - 2021	车道 保持 辅助 (LKA) /车 道偏 离警 报 (LDA)	√	√	√	√	0823, 0824	
美洲	LC500h	***	2018 - 2021	车道 保持 辅助 /车 道偏 离警 报 (副)	√	√	√	√		
美洲	LC500h	***	2018 - 2021	行车 安全 辅助 系统 (DRS)	√	√	√	√		SP0004, SP0134, S P0135, SP0136
美洲	LC500h	***	2018 - 2021	转向 角度 传感 器	√	√	√			SP0201

美洲	LC500h	***	2018 - 2021	空调	√	√	√	√	0556, 0557, 0558, 0559, 0560, 0561, 0562, 0563, 0564, 0565, 0566, 0567, 0568, 0569, 0570, 0571, 0572, 0573, 0574, 0575, 0576, 0577, 0578, 0579, 0580, 0581, 0582, 0583, 0584, 0585, 0586, 0587, 0588, 0589, 0590, 0591, 0592, 0593, 0594, 0595, 0596, 0597, 0598, 0599, 0600, 0601, 0602, 0603, 0604, 0605, 0606, 0607, 0608, 0609, 0610, 0611, 0612, 0613, 0614, 0615	SP0016, SP0052, SP0090, SP0091, SP0092, SP0093, SP0094
美洲	LC500h	***	2018 - 2021	防盗系统	√	√	√		0329, 0333, 0494, 0495, 0496, 0497, 0498, 0499, 0500, 0501, 0502	
美洲	LC500h	***	2018 - 2021	安全气囊	√	√	√	√		SP0001
美洲	LC500h	***	2018 - 2021	预碰撞安全系统2	√	√	√	√	0016, 0017, 0018, 0020, 0021, 0022, 0298	SP0005, SP0038, SP0039, SP0045, SP0075, SP0076, SP0077, SP0078, SP0079
美洲	LC500h	***	2018 - 2021	主车身	√	√	√	√	0005, 0282, 0300, 0301, 0317, 0319, 0333, 0335, 0337, 0339, 0426, 0427, 0429, 0433, 0434, 0435, 0436, 0490, 0496, 0497, 0498, 0499, 0500, 0501, 0502, 0783, 0784, 0785, 0786, 0787, 0788, 0789, 0790, 0791, 0792, 0793, 0794, 0795, 0796, 0797, 0798, 0799, 0800, 0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810, 0811, 0812, 0813, 0814, 0815, 0816, 0817, 0818	SP0005, SP0018, SP0019, SP0020, SP00174, SP0202
美洲	LC500h	***	2018 - 2021	中央网关	√	√	√	√		SP0005

美洲	LC500h	***	2018 - 2021	驾驶员 门车窗 控制	√	√	√		0528	SP0003
美洲	LC500h	***	2018 - 2021	前乘员 门车窗 控制	√	√	√		0528	SP0003
美洲	LC500h	***	2018 - 2021	驾驶员 座椅控 制单元	√	√	√	√	0026, 0421, 0422, 0423, 0424, 0513, 0514, 0515, 0516, 0517, 0518, 0519	
美洲	LC500h	***	2018 - 2021	前乘员 座椅控 制单元	√	√	√	√	0026, 0421, 0422, 0423, 0424, 0425, 0513, 0514, 0515, 0516, 0517, 0519	
美洲	LC500h	***	2018 - 2021	主开关	√	√	√			
美洲	LC500h	***	2018 - 2021	电动调 节转向 柱	√	√	√		1513, 1514	

美洲	LC500h	***	2018 - 2021	组合 仪表	√	√	√	√	0398, 0616, 0617, 0618, 0619, 0620, 0621, 0622, 0623, 0624, 0625, 0626, 0627, 0628, 0629, 0630, 0631, 0632, 0633, 0634, 0635, 0636, 0637, 0638, 0639, 0640, 0641, 0642, 0643, 0644, 0645, 0646, 0647, 0648, 0649, 0650, 0651, 0652, 0653, 0654, 0655, 0656, 0657, 0658, 0659, 0660, 0661, 0662, 0663, 0664, 0665, 0666, 0667, 0668, 0669, 0670, 0671, 0672, 0673, 0674, 0675, 0676, 0677, 0678, 0679, 0680, 0681, 0682, 0683, 0684, 0685, 0686, 0687, 0688, 0689, 0690, 0691, 0692, 0693, 0694, 0695, 0696, 0697, 0698, 0699, 0700, 0701, 0702, 0703, 0704, 0705, 0706, 0707, 0708, 0709, 0710, 0711, 0712, 0713, 0714, 0715, 0716,	SP0095
美洲	LC500h	***	2018 - 2021	抬头 显示器	√	√	√		0049, 0050, 1506, 1507, 1508, 1509, 1510, 1511, 1512	
美洲	LC500h	***	2018 - 2021	驻车 辅助 雷达	√	√	√	√	0023, 0024, 0025, 0026	
美洲	LC500h	***	2018 - 2021	雨水 /湿 度传 感器 单元	√	√	√			
美洲	LC500h	***	2018 - 2021	雨刮 器	√	√	√		0031, 0032, 0033, 0034	
美洲	LC500h	***	2018 - 2021	前大 灯自 动调 平	√	√	√		0001, 0002, 0003, 0004, 0005, 0006, 0007, 0008, 0009, 0010, 0011, 0012, 0013, 0014, 0015	SP0008, SP0089

美洲	LC500h	***	2018 - 2021	大灯 自动 调平 控制 (右 侧单 元)	√	√	√		0001, 0002, 0003, 00 04, 0005, 0028	
美洲	LC500h	***	2018 - 2021	智能 进入	√	√	√	√	0329, 0333, 0496, 04 98, 0501, 0502, 0530 , 0531, 0532, 0533, 0 534, 0535, 0536, 053 7, 0538, 0539, 0540, 0541, 0542, 0543, 05 44, 0545, 0546, 0547 , 0548, 0549, 0550, 0 551, 0552, 0553	SP0012, SP0014, S P0015, SP0018, SP 0191, SP0192
美洲	LC500h	***	2018 - 2021	电源 控制	√	√	√	√	0299, 0300, 0301, 03 02, 0303, 0304, 0305	SP0046
美洲	LC500h	***	2018 - 2021	座椅 乘员 检测	√	√	√			
美洲	LC500h	***	2018 - 2021	导航 系统	√	√	√	√		SP0050, SP0051, S P0080, SP0081, SP 0082, SP0083, SP0 188, SP0189, SP01 90
美洲	LC500h	***	2018 - 2021	右前 车门 模块	√	√	√	√	0275, 0276, 0277, 02 78, 0279, 0280, 0281 , 0282, 0283, 0284	
美洲	LC500h	***	2018 - 2021	左前 车门 模块	√	√	√	√	0275, 0276, 0277, 02 78, 0279, 0280, 0281 , 0282, 0283, 0284	
美洲	LC500h	***	2018 - 2021	主动 后尾 翼控 制系 统	√	√	√		1189, 1190, 1191, 11 92, 1193	SP0139
美洲	LC500h	***	2018 - 2021	盲区 监视 系统 (右 侧单 元)	√	√	√	√		SP0097, SP0098, S P0099, SP0100
美洲	LC500h	***	2018 - 2021	盲区 监视 系统 (左 侧单 元)	√	√	√	√		SP0101, SP0102, S P0103, SP0104
美洲	LC500h	***	2018 - 2021	车辆 接近 警示 系统	√	√	√	√	0044, 0045, 0046	

美洲	LC500h	***	2018 - 2021	主动 噪声 控制	√	√	√		1515, 1516, 1517, 1518, 1519	
美洲	LC500h	***	2018 - 2021	行人 保护	√	√	√			SP0004
美洲	LC500h	***	2018 - 2021	副电 池模 块	√	√	√		0029, 0030	
美洲	LC500h	***	2018 - 2021	1号 电源 集成 单元	√	√	√			SP0200
美洲	LC500h	***	2018 - 2021	2号 电源 集成 单元	√	√	√			SP0200
美洲	LC500h	***	2018 - 2021	3号 电源 集成 单元	√	√	√			SP0200
美洲	LC500h	***	2018 - 2021	车载 通信 服务 系统	√	√	√	√	1521, 1522	SP0130, SP0186, SP0187
美洲	LC500h	***	2018 - 2021	巡航 控制	√	√	√	√		
美洲	LC500h	***	2018 - 2021	弯道 辅助 照明 (AFS)	√	√	√	√	0007, 0008, 0009, 0474, 0475, 0476, 0477, 0478, 0479, 0480, 0481, 0482, 0483, 0484, 0485, 0486, 0487, 0488, 0489, 0490, 0491, 0492, 0493	SP0008, SP0089
美洲	LC500h	***	2018 - 2021	弯道 辅助 照明 右侧 系统 (AFS)	√	√	√		0001, 0002, 0003, 0004, 0005, 0028	

美洲	LFA	LFA	2012 - 2013	发动 机	√	√	√	√	0071, 0079, 0080, 0081, 0082, 0083, 0084, 0085, 0086, 0087, 0088, 0089, 0096, 0097, 0098, 0099, 0100, 0101, 0102, 0103, 0104, 0105, 0106, 0107, 0108, 0109, 0110, 0111, 0112, 0113, 0114, 0115, 0116, 0117, 0118, 0119, 0120, 0121, 0122, 0123, 0124, 0125, 0126, 0127, 0128, 0129, 0130, 0131, 0132, 0133, 0134, 0135, 0136, 0137, 0138, 0139, 0140, 0141, 0142, 0143, 0144, 0145, 0146, 0147, 0148, 0149, 0150, 0151, 0152, 0153, 0154, 0155, 0156, 0158, 0159, 0160, 0161, 0162, 0163, 0164, 0165, 0166, 0167, 0168, 0169, 0170, 0171, 0172, 0173, 0174, 0175, 0176, 0177, 0178, 0179, 0180, 0181, 0182, 0183, 0184, 0185, 0186,	SP0004, SP0026, SP0030, SP0032, SP0043, SP0124
----	-----	-----	-------------------	---------	---	---	---	---	---	--

美洲	LFA	LFA	2012 - 2013	发动 机2	√	√	√	√	0071, 0079, 0080, 0081, 0082, 0083, 0084, 0085, 0086, 0087, 0088, 0089, 0096, 0097, 0098, 0099, 0100, 0101, 0102, 0103, 0104, 0105, 0106, 0107, 0108, 0109, 0110, 0111, 0112, 0113, 0114, 0115, 0116, 0117, 0118, 0119, 0120, 0121, 0122, 0123, 0124, 0125, 0126, 0127, 0128, 0129, 0130, 0131, 0132, 0133, 0134, 0135, 0136, 0137, 0138, 0139, 0140, 0141, 0142, 0143, 0144, 0145, 0146, 0147, 0148, 0149, 0150, 0151, 0152, 0159, 0161, 0162, 0163, 0164, 0165, 0166, 0167, 0168, 0169, 0170, 0171, 0172, 0173, 0174, 0175, 0176, 0177, 0178, 0179, 0180, 0181, 0182, 0183, 0184, 0185, 0186, 0187, 0188, 0189, 0190, 0191, 0192,	
美洲	LFA	LFA	2012 - 2013	ASG	√	√	√	√	1184, 1185, 1186, 1187, 1188	SP0178

美洲	LFA	LFA	2012 - 2013	制动防抱死/稳定防滑控制	√	√	√	√	0026, 0376, 0377, 0379, 0380, 0382, 0383, 0471, 0821, 0822, 0826, 0827, 0828, 0829, 0830, 0831, 0832, 0833, 0834, 0835, 0836, 0837, 0838, 0839, 0840, 0841, 0842, 0843, 0844, 0845, 0846, 0847, 0848, 0849, 0850, 0851, 0852, 0853, 0854, 0855, 0856, 0857, 0858, 0859, 0860, 0861, 0862, 0863, 0864, 0865, 0866, 0867, 0868, 0869, 0870, 0871, 0872, 0873, 0874, 0876, 0877, 0884, 0885, 0886, 0887, 0888, 0889, 0890, 0891, 0892, 0893, 0894, 0896, 0897, 0898, 0899, 0900, 0901, 0902, 0903, 0904, 0905, 0906, 0907, 0908, 0909, 0910, 0911, 1538, 1539, 1540, 1541, 1542, 1543, 1544, 1545, 1546	SP0001, SP0003, SP0021, SP0022, SP0023, SP0024, SP0193
美洲	LFA	LFA	2012 - 2013	胎压监测	√	√	√			SP0001, SP0002
美洲	LFA	LFA	2012 - 2013	电子动力方向机	√	√	√	√		SP0001, SP0009, SP0010
美洲	LFA	LFA	2012 - 2013	电动车驻车制动	√	√	√	√	0376, 0377, 0378, 0379, 0380, 0381, 0382, 0383, 0384, 0385, 0386, 0387, 0388, 0389, 0390, 0391, 0392, 0393, 0394, 0395, 0396, 0397	SP0003, SP0004

美洲	LFA	LFA	2012 - 2013	空调	√	√	√	√	0556, 0557, 0558, 0559, 0560, 0561, 0562, 0563, 0564, 0565, 0566, 0567, 0568, 0569, 0570, 0571, 0572, 0573, 0574, 0575, 0576, 0577, 0578, 0579, 0580, 0581, 0582, 0583, 0584, 0585, 0586, 0587, 0588, 0589, 0590, 0591, 0592, 0593, 0594, 0595, 0596, 0597, 0598, 0599, 0600, 0601, 0602, 0603, 0604, 0605, 0606, 0607, 0608, 0609, 0610, 0611, 0612, 0613, 0614, 0615	SP0016, SP0017
美洲	LFA	LFA	2012 - 2013	停机系统 状态由认证 ECU 或智能钥匙 ECU 确定	√	√	√		0501	SP0065, SP0066
美洲	LFA	LFA	2012 - 2013	防盗系统	√	√	√		0329, 0333, 0494, 0495, 0496, 0497, 0498, 0499, 0500, 0501, 0502	
美洲	LFA	LFA	2012 - 2013	安全气囊	√	√	√	√		SP0001
美洲	LFA	LFA	2012 - 2013	主车身	√	√	√	√	0005, 0282, 0300, 0301, 0317, 0319, 0333, 0335, 0337, 0339, 0426, 0427, 0429, 0433, 0434, 0435, 0436, 0490, 0496, 0497, 0498, 0499, 0500, 0501, 0502, 0783, 0784, 0785, 0786, 0787, 0788, 0789, 0790, 0791, 0792, 0793, 0794, 0795, 0796, 0797, 0798, 0799, 0800, 0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810, 0811, 0812, 0813, 0814, 0815, 0816, 0817, 0818	SP0005, SP0018, SP0019, SP0020, SP0174

美洲	LFA	LFA	2012 - 2013	网关	√	√	√	√		SP0005
美洲	LFA	LFA	2012 - 2013	驾驶员门 车窗控制	√	√	√		0528	
美洲	LFA	LFA	2012 - 2013	前乘 员门 车窗控制	√	√	√		0528	
美洲	LFA	LFA	2012 - 2013	驾驶 员座 椅控 制单 元	√	√	√	√	0026, 0421, 0422, 04 23, 0424, 0513, 0514 , 0515, 0516, 0517, 0 518, 0519	
美洲	LFA	LFA	2012 - 2013	前乘 员座 椅控 制单 元	√	√	√	√	0026, 0421, 0422, 04 23, 0424, 0425, 0513 , 0514, 0515, 0516, 0 517, 0519	
美洲	LFA	LFA	2012 - 2013	组合 仪表	√	√	√	√	0398, 0616, 0617, 06 18, 0619, 0620, 0621 , 0622, 0623, 0624, 0 625, 0626, 0627, 062 8, 0629, 0630, 0631, 0632, 0633, 0634, 06 35, 0636, 0637, 0638 , 0639, 0640, 0641, 0 642, 0643, 0644, 064 5, 0646, 0647, 0648, 0649, 0650, 0651, 06 52, 0653, 0654, 0655 , 0656, 0657, 0658, 0 659, 0660, 0661, 066 2, 0663, 0664, 0665, 0666, 0667, 0668, 06 69, 0670, 0671, 0672 , 0673, 0674, 0675, 0 676, 0677, 0678, 067 9, 0680, 0681, 0682, 0683, 0684, 0685, 06 86, 0687, 0688, 0689 , 0690, 0691, 0692, 0 693, 0694, 0695, 069 6, 0697, 0698, 0699, 0700, 0701, 0702, 07 03, 0704, 0705, 0706 , 0707, 0708, 0709, 0 710, 0711, 0712, 071 3, 0714, 0715, 0716,	

美洲	LFA	LFA	2012 – 2013	电源 控制	√	√	√	√	0342, 0343, 0344, 03 45, 0346	
美洲	LFA	LFA	2012 – 2013	座椅 乘员 检测	√	√	√			SP0034, SP0035, S P0036
美洲	LFA	LFA	2012 – 2013	导航 系统	√	√	√	√		
美洲	LFA	LFA	2012 – 2013	主动 后尾 翼控 制系 统	√	√	√		1189, 1190, 1191, 11 92, 1193	SP0139
美洲	LFA	LFA	2012 – 2013	车载 通信 服务 系统	√	√	√	√		
美洲	LS400	UCF	1995 – 2000	发动 机和 自动 变速 箱系 统	√	√	√	√	0169, 0255, 1126, 11 27, 1128, 1129, 1130 , 1131, 1132, 1133, 1 134, 1135, 1136, 113 7, 1138, 1139, 1140, 1141, 1142, 1143, 11 44, 1145, 1146, 1147 , 1148, 1149, 1150, 1 151, 1152, 1153, 115 4, 1155, 1156, 1157, 1158, 1159, 1160, 11 61, 1162, 1163, 1164 , 1165, 1166, 1167, 1 168, 1169, 1170, 117 1, 1172, 1173, 1174, 1175, 1176, 1177, 11 78, 1179, 1180, 1575 , 1576	SP0003, SP0004
美洲	LS400	UCF	1995 – 2000	巡航 控制	√	√	√	√		

美洲	LS400	UCF	1995 – 2000	制动防抱死/稳定防滑控制	√	√	√	√	0821, 0822, 0826, 0827, 0828, 0829, 0831, 0840, 0848, 0849, 0854, 0855, 0856, 0857, 0876, 0889, 0890, 0899, 0900, 0901, 0902, 0903, 0904, 0905, 0906, 0907, 0909, 0910, 0911, 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1083, 1096, 1098, 1099, 1101, 1102, 1104, 1105, 1106, 1117, 1118, 1121, 1122, 1123, 1124, 1125, 1538, 1547, 1548, 1549, 1550, 1551, 1552, 1553, 1554, 1555, 1556, 1557, 1558, 1559, 1560, 1561, 1562, 1563, 1564, 1565, 1566, 1567, 1568, 1569, 1570, 1571, 1572, 1573, 1574	SP0001, SP0003, SP0021
美洲	LS400	UCF	1995 – 2000	空调	√	√	√		0556, 0557, 0558, 0561, 0562, 0569, 0573, 0585, 0586, 0588, 0594, 0598, 0599, 0610, 0611, 0614, 0615, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028	
美洲	LS400	UCF	1995 – 2000	停机系统状态由认证ECU或智能钥匙ECU确定	√	√	√			SP0065, SP0066, SP0185
美洲	LS400	UCF	1995 – 2000	安全气囊	√	√				SP0004

美洲	LS400	UCF	1995 - 2000	车身	√	√	√		0031, 0032, 0319, 0333, 0337, 0429, 0499, 0500, 0501, 0783, 0784, 0785, 0801, 0807, 0816, 0913, 0914, 0915, 0922, 0923, 0931, 0932, 0934, 0935, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013	SP0005, SP0019, SP0020
美洲	LS400	UCF	1995 - 2000	驾驶员车门	√	√	√		0279, 0280, 0281, 0282, 0283, 0284, 0317, 0429, 0430, 0437, 0503, 0507, 0508, 0509, 0528, 0990, 0991	
美洲	LS400	UCF	1995 - 2000	乘客车门	√	√	√		0279, 0280, 0281, 0282, 0283, 0284, 0317, 0429, 0430, 0437, 0503, 0507, 0508, 0509, 0528, 0990, 0991	
美洲	LS400	UCF	1995 - 2000	左后门	√	√	√		0279, 0280, 0281, 0282, 0283, 0284, 0317, 0429, 0430, 0437, 0503, 0507, 0508, 0509, 0528, 0990, 0991	
美洲	LS400	UCF	1995 - 2000	右后车门	√	√	√		0279, 0280, 0281, 0282, 0283, 0284, 0317, 0429, 0430, 0437, 0503, 0507, 0508, 0509, 0528, 0990, 0991	
美洲	LS400	UCF	1995 - 2000	驾驶员座椅控制单元			√		0422, 0423, 0424, 0515, 0516, 0517	
美洲	LS400	UCF	1995 - 2000	滑动天窗			√		0529	
美洲	LS400	UCF	1995 - 2000	电动调节转向柱	√	√	√	√	0472, 0473, 1005	

美洲	LS400	UCF	1995 – 2000	组合 仪表			√	0274, 0616, 0617, 0618, 0619, 0629, 0662, 0665, 0669, 0670, 0671, 0672, 0673, 0675, 0676, 0677, 0678, 0679, 0680, 0681, 0692, 0719, 0745, 0746, 0749, 0756, 0760, 0761, 0762, 0763, 0764, 0765, 0766, 0767, 0768, 0769, 0770, 0771, 0772, 0773, 0774, 0775, 0776, 0777, 0778, 0779, 0780, 0781, 0782, 1000, 1029, 1030, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1040, 1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1049, 1050, 1051, 1052, 1053, 1054, 1055, 1056, 1057, 1058, 1059, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068
----	-------	-----	-------------------	----------	--	--	---	--

美洲	LS430	UCF	2001 - 2006	发动 机	√	√	√	√	0071, 0079, 0080, 0081, 0082, 0083, 0084, 0085, 0086, 0087, 0088, 0089, 0096, 0097, 0098, 0099, 0100, 0101, 0102, 0103, 0104, 0105, 0106, 0107, 0108, 0109, 0110, 0111, 0112, 0113, 0114, 0115, 0116, 0117, 0118, 0119, 0120, 0121, 0122, 0123, 0124, 0125, 0126, 0127, 0128, 0129, 0130, 0131, 0132, 0133, 0134, 0135, 0136, 0137, 0138, 0139, 0140, 0141, 0142, 0143, 0144, 0145, 0146, 0147, 0148, 0149, 0150, 0151, 0152, 0153, 0154, 0155, 0156, 0158, 0159, 0160, 0161, 0162, 0163, 0164, 0165, 0166, 0167, 0168, 0169, 0170, 0171, 0172, 0173, 0174, 0175, 0176, 0177, 0178, 0179, 0180, 0181, 0182, 0183, 0184, 0185, 0186,	SP0004, SP0026, SP0032, SP0067, SP0069, SP0070, SP0071, SP0072, SP0119, SP0120, SP0121, SP0123, SP0124, SP0142
----	-------	-----	-------------------	---------	---	---	---	---	---	--

美洲	LS430	UCF	2001 - 2006	自动 变速 箱系 统	√	√	√	√	0071, 0079, 0080, 0081, 0082, 0083, 0084, 0085, 0086, 0087, 0088, 0089, 0096, 0097, 0100, 0101, 0102, 0103, 0104, 0105, 0106, 0107, 0108, 0109, 0110, 0111, 0112, 0113, 0115, 0116, 0117, 0118, 0119, 0120, 0121, 0122, 0123, 0124, 0125, 0126, 0127, 0128, 0129, 0130, 0131, 0132, 0133, 0134, 0135, 0136, 0137, 0138, 0139, 0140, 0141, 0149, 0159, 0161, 0162, 0163, 0164, 0165, 0166, 0167, 0168, 0169, 0170, 0171, 0172, 0173, 0174, 0175, 0176, 0177, 0178, 0179, 0180, 0181, 0182, 0183, 0184, 0185, 0186, 0187, 0188, 0189, 0190, 0191, 0192, 0193, 0194, 0195, 0196, 0197, 0198, 0199, 0200, 0201, 0202, 0203, 0204, 0205,	SP0003, SP0004, SP0032, SP0124
美洲	LS430	UCF	2001 - 2006	激光 巡航	√	√	√	√		SP0041, SP0062
美洲	LS430	UCF	2001 - 2006	空气 悬架	√	√	√		0439, 0440, 0446, 0447, 0450, 0451, 0454, 0455, 0456, 0457, 0464, 0465, 0466, 0467, 0469, 0470, 0471, 1069, 1070, 1071, 1072, 1073, 1074, 1075, 1076	SP0001

美洲	LS430	UCF	2001 - 2006	制动防抱死/稳定防滑控制	√	√	√	√	0821, 0822, 0826, 0827, 0828, 0829, 0831, 0840, 0848, 0849, 0854, 0855, 0856, 0857, 0876, 0889, 0890, 0899, 0900, 0901, 0902, 0903, 0904, 0905, 0906, 0907, 0909, 0910, 0911, 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1083, 1096, 1098, 1099, 1101, 1102, 1104, 1105, 1106, 1117, 1118, 1121, 1122, 1123, 1124, 1125, 1538, 1547, 1548, 1549, 1550, 1551, 1552, 1553, 1554, 1555, 1556, 1557, 1558, 1559, 1560, 1561, 1562, 1563, 1564, 1565, 1566, 1567, 1568, 1569, 1570, 1571, 1572, 1573, 1574	SP0001, SP0003, SP0021, SP0023
美洲	LS430	UCF	2001 - 2006	空调	√	√	√		0556, 0557, 0558, 0561, 0562, 0569, 0573, 0585, 0586, 0588, 0594, 0598, 0599, 0610, 0611, 0614, 0615, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028	
美洲	LS430	UCF	2001 - 2006	转向锁止执行器总成是否确定转向锁止的状态	√	√	√		0501, 0983, 0984, 0985, 0986, 0987, 0988, 0989	SP0014, SP0065, SP0066, SP0205
美洲	LS430	UCF	2001 - 2006	安全气囊	√	√	√			SP0001, SP0004
美洲	LS430	UCF	2001 - 2006	网关	√	√	√			SP0005

美洲	LS430	UCF	2001 - 2006	2号 车身	√	√	√	0031, 0032, 0319, 03 31, 0333, 0335, 0337 , 0339, 0429, 0499, 0 500, 0501, 0783, 078 4, 0785, 0801, 0802, 0805, 0806, 0807, 08 09, 0815, 0816, 0912 , 0913, 0914, 0915, 0 916, 0917, 0918, 091 9, 0920, 0921, 0922, 0923, 0924, 0925, 09 26, 0927, 0928, 0929 , 0930, 0931, 0932, 0 933, 0934, 0935	
美洲	LS430	UCF	2001 - 2006	3号 车身	√	√	√	0031, 0032, 0312, 03 13, 0314, 0315, 0316 , 0320, 0321, 0325, 0 329, 0330, 0332, 033 7, 0338, 0805, 0912, 0917, 0918, 0929, 09 31, 0943, 0944, 0945 , 0946, 0947, 0948, 0 949, 0950, 0951, 095 2, 0953, 0954, 0955, 0956, 0957, 0958, 09 59, 0960, 0961, 0962 , 0963, 0964, 0965, 0 966, 0967	
美洲	LS430	UCF	2001 - 2006	4号 车身	√	√	√	0031, 0032, 0312, 03 13, 0314, 0315, 0316 , 0320, 0321, 0325, 0 329, 0330, 0332, 033 7, 0338, 0805, 0912, 0917, 0918, 0929, 09 31, 0943, 0947, 0948 , 0949, 0950, 0951, 0 952, 0953, 0954, 095 5, 0956, 0957, 0958, 0959, 0960, 0961, 09 62, 0963, 0964, 0965 , 0966, 0967	
美洲	LS430	UCF	2001 - 2006	5号 车身			√	0031, 0032, 0312, 03 13, 0314, 0315, 0316 , 0320, 0321, 0329, 0 330, 0331, 0332, 033 3, 0337, 0338, 0805, 0912, 0917, 0918, 09 29, 0931, 0943, 0947 , 0948, 0949, 0950, 0 951, 0952, 0953, 095 4, 0955, 0956, 0957, 0958, 0959, 0960, 09 61, 0962, 0963, 0964 , 0965, 0966, 0967	

美洲	LS430	UCF	2001 - 2006	驾驶员车 门	√	√	√		0279, 0280, 0281, 0282, 0283, 0284, 0317, 0429, 0430, 0437, 0503, 0507, 0508, 0509, 0528, 0990, 0991	
美洲	LS430	UCF	2001 - 2006	乘客车 门	√	√	√		0279, 0280, 0281, 0282, 0283, 0284, 0317, 0429, 0430, 0437, 0503, 0507, 0508, 0509, 0528, 0990, 0991	
美洲	LS430	UCF	2001 - 2006	左后 门	√	√	√		0279, 0280, 0281, 0282, 0283, 0284, 0317, 0429, 0430, 0437, 0503, 0507, 0508, 0509, 0528, 0990, 0991	
美洲	LS430	UCF	2001 - 2006	右后 车门	√	√	√		0279, 0280, 0281, 0282, 0283, 0284, 0317, 0429, 0430, 0437, 0503, 0507, 0508, 0509, 0528, 0990, 0991	
美洲	LS430	UCF	2001 - 2006	驾驶员座 椅控制单 元			√		0422, 0423, 0424, 0515, 0516, 0517	
美洲	LS430	UCF	2001 - 2006	左后座 椅单元			√		0422, 0424, 0981, 0982	
美洲	LS430	UCF	2001 - 2006	右后座 椅单元			√		0422, 0424, 0981, 0982	
美洲	LS430	UCF	2001 - 2006	后部座 椅开关单 元			√			
美洲	LS430	UCF	2001 - 2006	滑动天 窗			√		0529	
美洲	LS430	UCF	2001 - 2006	电动调 节转向柱	√	√	√	√	0472, 0473, 1005	

美洲	LS430	UCF	2001 - 2006	组合 仪表			√	0274, 0616, 0617, 0618, 0619, 0629, 0662, 0665, 0669, 0670, 0671, 0672, 0673, 0675, 0676, 0677, 0678, 0679, 0680, 0681, 0692, 0719, 0745, 0746, 0749, 0756, 0760, 0761, 0762, 0763, 0764, 0765, 0766, 0767, 0768, 0769, 0770, 0771, 0772, 0773, 0774, 0775, 0776, 0777, 0778, 0779, 0780, 0781, 0782, 1000, 1029, 1030, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1040, 1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1049, 1050, 1051, 1052, 1053, 1054, 1055, 1056, 1057, 1058, 1059, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068	
美洲	LS430	UCF	2001 - 2006	组合 开关			√		
美洲	LS430	UCF	2001 - 2006	方向 盘多 功能 按键 开关 单元			√		
美洲	LS430	UCF	2001 - 2006	驻车 辅助 雷达	√	√	√	0023, 0024	
美洲	LS430	UCF	2001 - 2006	雨量 传感 器			√		
美洲	LS430	UCF	2001 - 2006	弯道 辅助 照明 (AFS)	√	√	√	0008, 0475, 0476, 0477, 0968	
美洲	LS430	UCF	2001 - 2006	智能 钥匙	√	√	√	0321, 0333, 0337, 0494, 0495, 0498, 0500, 0501, 0785, 0993, 0994, 0995, 0996, 0997, 0998, 0999, 1000, 1001, 1002, 1003, 1004	SP0011, SP0013, SP0206

美洲	LS430	UCF	2001 - 2006	巡航 控制	√	√	√	√		
美洲	LS430	UCF	2001 - 2006	雷达 巡航	√	√	√	√		SP0041, SP0062
美洲	LS430	UCF	2001 - 2006	预碰 撞安 全系 统	√	√	√		0348, 0349, 0350	
美洲	LS430	UCF	2001 - 2006	停机 系统 状态 由认 证 ECU 或智 能钥 匙 ECU 确定	√	√	√		0501, 0983, 0984, 0985, 0986, 0987, 0988, 0989	SP0065, SP0066
美洲	LS430	UCF	2001 - 2006	防盗 系统	√	√	√		0321, 0333, 0337, 0494, 0495, 0498, 0500, 0501, 0785, 0993, 0994, 0995, 0996, 0997, 0998, 0999, 1000, 1001, 1002, 1003, 1004	SP0018, SP0019, SP0020
美洲	LS430	UCF	2001 - 2006	发动 机和 自动 变速 箱系 统	√	√	√	√	0169, 0255, 1126, 1127, 1128, 1129, 1130, 1131, 1132, 1133, 1134, 1135, 1136, 1137, 1138, 1139, 1140, 1141, 1142, 1143, 1144, 1145, 1146, 1147, 1148, 1149, 1150, 1151, 1152, 1153, 1154, 1155, 1156, 1157, 1158, 1159, 1160, 1161, 1162, 1163, 1164, 1165, 1166, 1167, 1168, 1169, 1170, 1171, 1172, 1173, 1174, 1175, 1176, 1177, 1178, 1179, 1180, 1575, 1576	SP0003, SP0004, SP0026

美洲	LS460	USF	2007 - 2017	发动 机	√	√	√	√	0071, 0079, 0080, 0081, 0082, 0083, 0084, 0085, 0086, 0087, 0088, 0089, 0096, 0097, 0098, 0099, 0100, 0101, 0102, 0103, 0104, 0105, 0106, 0107, 0108, 0109, 0110, 0111, 0112, 0113, 0114, 0115, 0116, 0117, 0118, 0119, 0120, 0121, 0122, 0123, 0124, 0125, 0126, 0127, 0128, 0129, 0130, 0131, 0132, 0133, 0134, 0135, 0136, 0137, 0138, 0139, 0140, 0141, 0142, 0143, 0144, 0145, 0146, 0147, 0148, 0149, 0150, 0151, 0152, 0153, 0154, 0155, 0156, 0158, 0159, 0160, 0161, 0162, 0163, 0164, 0165, 0166, 0167, 0168, 0169, 0170, 0171, 0172, 0173, 0174, 0175, 0176, 0177, 0178, 0179, 0180, 0181, 0182, 0183, 0184, 0185, 0186,	SP0004, SP0026, SP0029, SP0030, SP0032, SP0043, SP0044, SP0067, SP0068, SP0069, SP0070, SP0071, SP0072, SP0119, SP0120, SP0121, SP0123, SP0124, SP0142
----	-------	-----	-------------------	---------	---	---	---	---	---	--

美洲	LS460	USF	2007 - 2017	自动 变速 箱系 统	√	√	√	√	0071, 0079, 0080, 0081, 0082, 0083, 0084, 0085, 0086, 0087, 0088, 0089, 0096, 0097, 0100, 0101, 0102, 0103, 0104, 0105, 0106, 0107, 0108, 0109, 0110, 0111, 0112, 0113, 0115, 0116, 0117, 0118, 0119, 0120, 0121, 0122, 0123, 0124, 0125, 0126, 0127, 0128, 0129, 0130, 0131, 0132, 0133, 0134, 0135, 0136, 0137, 0138, 0139, 0140, 0141, 0149, 0159, 0161, 0162, 0163, 0164, 0165, 0166, 0167, 0168, 0169, 0170, 0171, 0172, 0173, 0174, 0175, 0176, 0177, 0178, 0179, 0180, 0181, 0182, 0183, 0184, 0185, 0186, 0187, 0188, 0189, 0190, 0191, 0192, 0193, 0194, 0195, 0196, 0197, 0198, 0199, 0200, 0201, 0202, 0203, 0204, 0205,	SP0003, SP0004, SP0032, SP0068, SP0124
美洲	LS460	USF	2007 - 2017	巡航 控制	√	√	√	√		
美洲	LS460	USF	2007 - 2017	空气 悬架	√	√	√	√	0438, 0439, 0440, 0441, 0442, 0443, 0444, 0445, 0446, 0447, 0448, 0449, 0450, 0451, 0452, 0453, 0454, 0455, 0456, 0457, 0458, 0459, 0460, 0461, 0462, 0463, 0464, 0465, 0466, 0467, 0468, 0469, 0470, 0471	SP0001, SP0007

美洲	LS460	USF	2007 - 2017	制动防抱死/稳定防滑控制	√	√	√	√	0026, 0376, 0377, 0379, 0380, 0382, 0383, 0471, 0821, 0822, 0826, 0827, 0828, 0829, 0830, 0831, 0832, 0833, 0834, 0835, 0836, 0837, 0838, 0839, 0840, 0841, 0842, 0843, 0844, 0845, 0846, 0847, 0848, 0849, 0850, 0851, 0852, 0853, 0854, 0855, 0856, 0857, 0858, 0859, 0860, 0861, 0862, 0863, 0864, 0865, 0866, 0867, 0868, 0869, 0870, 0871, 0872, 0873, 0874, 0876, 0877, 0884, 0885, 0886, 0887, 0888, 0889, 0890, 0891, 0892, 0893, 0894, 0896, 0897, 0898, 0899, 0900, 0901, 0902, 0903, 0904, 0905, 0906, 0907, 0908, 0909, 0910, 0911, 1538, 1539, 1540, 1541, 1542, 1543, 1544, 1545, 1546	SP0001, SP0003, SP0021, SP0022, SP0023, SP0024, SP0193
美洲	LS460	USF	2007 - 2017	胎压监测	√	√	√			SP0001, SP0002, SP0084, SP0085, SP0086
美洲	LS460	USF	2007 - 2017	电子动力方向盘	√	√	√	√		SP0001, SP0009, SP0010
美洲	LS460	USF	2007 - 2017	可变齿比转向系统	√	√	√	√		SP0001, SP0009, SP0037
美洲	LS460	USF	2007 - 2017	电动驻车制动	√	√	√	√	0376, 0377, 0378, 0379, 0380, 0381, 0382, 0383, 0384, 0385, 0386, 0387, 0388, 0389, 0390, 0391, 0392, 0393, 0394, 0395, 0396, 0397	SP0003, SP0004
美洲	LS460	USF	2007 - 2017	高级驻车引导/驻车辅助监视器	√	√	√	√		

美洲	LS460	USF	2007 - 2017	空调	√	√	√	√	0556, 0557, 0558, 0559, 0560, 0561, 0562, 0563, 0564, 0565, 0566, 0567, 0568, 0569, 0570, 0571, 0572, 0573, 0574, 0575, 0576, 0577, 0578, 0579, 0580, 0581, 0582, 0583, 0584, 0585, 0586, 0587, 0588, 0589, 0590, 0591, 0592, 0593, 0594, 0595, 0596, 0597, 0598, 0599, 0600, 0601, 0602, 0603, 0604, 0605, 0606, 0607, 0608, 0609, 0610, 0611, 0612, 0613, 0614, 0615	SP0016, SP0017, SP0052, SP0090, SP0091, SP0092, SP0093, SP0094
美洲	LS460	USF	2007 - 2017	安全气囊	√	√	√	√		SP0001
美洲	LS460	USF	2007 - 2017	主车身	√	√	√	√	0005, 0282, 0300, 0301, 0317, 0319, 0333, 0335, 0337, 0339, 0426, 0427, 0429, 0433, 0434, 0435, 0436, 0490, 0496, 0497, 0498, 0499, 0500, 0501, 0502, 0783, 0784, 0785, 0786, 0787, 0788, 0789, 0790, 0791, 0792, 0793, 0794, 0795, 0796, 0797, 0798, 0799, 0800, 0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810, 0811, 0812, 0813, 0814, 0815, 0816, 0817, 0818	SP0005, SP0018, SP0019, SP0020, SP0174
美洲	LS460	USF	2007 - 2017	发动机电脑(ECM)网关	√	√	√	√		SP0005
美洲	LS460	USF	2007 - 2017	电子控制制动(ECB)网关	√	√	√	√		SP0005
美洲	LS460	USF	2007 - 2017	紧急呼救网关	√	√	√			

美洲	LS460	USF	2007 - 2017	4号 车身	√	√	√		0310, 0311, 0312, 0313, 0314, 0315, 0316, 0317, 0318, 0319, 0320, 0321, 0322, 0323, 0324, 0325, 0326, 0327, 0328, 0329	
美洲	LS460	USF	2007 - 2017	5号 车身	√	√	√		0031, 0032, 0330, 0331, 0332, 0333, 0334, 0335, 0336, 0337, 0338, 0339, 0340, 0341	
美洲	LS460	USF	2007 - 2017	驾驶员 车门	√	√	√		0278, 0280, 0281, 0282, 0283, 0317, 0426, 0427, 0428, 0429, 0433, 0434, 0435, 0436, 0437	
美洲	LS460	USF	2007 - 2017	乘客 车门	√	√	√		0278, 0280, 0281, 0282, 0283, 0317, 0426, 0427, 0428, 0429, 0430, 0431	
美洲	LS460	USF	2007 - 2017	左后 门	√	√	√	√	0278, 0284, 0317, 0428, 0429, 0437, 0503, 0504, 0505, 0506, 0507, 0508, 0509, 0510, 0511, 0512	
美洲	LS460	USF	2007 - 2017	右后 车门	√	√	√	√	0278, 0284, 0317, 0428, 0429, 0437, 0503, 0504, 0505, 0506, 0507, 0508, 0509, 0510, 0511, 0512	
美洲	LS460	USF	2007 - 2017	后门	√	√	√	√	0520, 0521, 0522, 0523, 0524, 0525, 0526	
美洲	LS460	USF	2007 - 2017	驾驶员 门车窗 控制	√	√	√		0528	SP0003
美洲	LS460	USF	2007 - 2017	前乘 员门 车窗 控制	√	√	√		0528	SP0003
美洲	LS460	USF	2007 - 2017	左后 门车 窗控 制	√	√	√		0528	SP0003
美洲	LS460	USF	2007 - 2017	右后 门车 窗控 制	√	√	√		0528	SP0003
美洲	LS460	USF	2007 - 2017	驾驶 员座 椅控 制单 元	√	√	√	√	0026, 0421, 0422, 0423, 0424, 0513, 0514, 0515, 0516, 0517, 0518, 0519	

美洲	LS460	USF	2007 - 2017	前乘 员座 椅控 制单 元	√	√	√	√	0026, 0421, 0422, 04 23, 0424, 0425, 0513 , 0514, 0515, 0516, 0 517, 0519	
美洲	LS460	USF	2007 - 2017	左后 座椅 单元	√	√	√		0026, 0421, 0422, 04 23, 0424, 0425	
美洲	LS460	USF	2007 - 2017	右后 座椅 单元	√	√	√		0026, 0421, 0422, 04 23, 0424, 0425	
美洲	LS460	USF	2007 - 2017	主开 关	√	√	√			
美洲	LS460	USF	2007 - 2017	驾 驶 员座 椅开 关单 元			√			
美洲	LS460	USF	2007 - 2017	中 控 台开 关单 元			√		0355, 0356, 0357	
美洲	LS460	USF	2007 - 2017	后 部 控 制 台开 关单 元	√	√	√		0355, 0358, 0359, 03 60, 0361, 0362, 0363 , 0364, 0365, 0366, 0 367, 0368, 0369, 037 0, 0371, 0372, 0373, 0374, 0375	
美洲	LS460	USF	2007 - 2017	左前 座椅 空调	√	√	√		0351, 0352, 0353, 03 54	
美洲	LS460	USF	2007 - 2017	右前 座椅 空调	√	√	√		0351, 0352, 0353, 03 54	
美洲	LS460	USF	2007 - 2017	左后 座椅 空调	√	√	√		0351, 0352, 0353, 03 54	
美洲	LS460	USF	2007 - 2017	右后 座椅 空调	√	√	√		0351, 0352, 0353, 03 54	
美洲	LS460	USF	2007 - 2017	滑 动 天 窗	√	√	√		0529	
美洲	LS460	USF	2007 - 2017	电 动 调 节 转 向 柱	√	√	√	√	0472, 0473	

美洲	LS460	USF	2007 - 2017	组合 仪表	√	√	√	√	0398, 0616, 0617, 0618, 0619, 0620, 0621, 0622, 0623, 0624, 0625, 0626, 0627, 0628, 0629, 0630, 0631, 0632, 0633, 0634, 0635, 0636, 0637, 0638, 0639, 0640, 0641, 0642, 0643, 0644, 0645, 0646, 0647, 0648, 0649, 0650, 0651, 0652, 0653, 0654, 0655, 0656, 0657, 0658, 0659, 0660, 0661, 0662, 0663, 0664, 0665, 0666, 0667, 0668, 0669, 0670, 0671, 0672, 0673, 0674, 0675, 0676, 0677, 0678, 0679, 0680, 0681, 0682, 0683, 0684, 0685, 0686, 0687, 0688, 0689, 0690, 0691, 0692, 0693, 0694, 0695, 0696, 0697, 0698, 0699, 0700, 0701, 0702, 0703, 0704, 0705, 0706, 0707, 0708, 0709, 0710, 0711, 0712, 0713, 0714, 0715, 0716,	SP0095
美洲	LS460	USF	2007 - 2017	组合 开关			√			
美洲	LS460	USF	2007 - 2017	方向 盘多 功能 按键 开关 单元			√			
美洲	LS460	USF	2007 - 2017	驻车 辅助 雷达	√	√	√	√	0023, 0024, 0025, 0026	
美洲	LS460	USF	2007 - 2017	雨量 传感 器	√	√	√			
美洲	LS460	USF	2007 - 2017	弯道 辅助 照明 (AFS)	√	√	√	√	0007, 0008, 0009, 0474, 0475, 0476, 0477, 0478, 0479, 0480, 0481, 0482, 0483, 0484, 0485, 0486, 0487, 0488, 0489, 0490, 0491, 0492, 0493	SP0089

美洲	LS460	USF	2007 - 2017	智能 钥匙	√	√	√	√	0329, 0333, 0496, 0498, 0501, 0502, 0530, 0531, 0532, 0533, 0534, 0535, 0536, 0537, 0538, 0539, 0540, 0541, 0542, 0543, 0544, 0545, 0546, 0547, 0548, 0549, 0550, 0551, 0552, 0553	SP0011, SP0013, SP0014, SP0015, SP0192
美洲	LS460	USF	2007 - 2017	电源 控制	√	√	√	√	0342, 0343, 0344, 0345, 0346	
美洲	LS460	USF	2007 - 2017	座椅 乘员 检测	√	√	√			SP0034, SP0035, SP0036, SP0194
美洲	LS460	USF	2007 - 2017	雷达 巡航	√	√	√	√		SP0041, SP0042, SP0079
美洲	LS460	USF	2007 - 2017	车道 保持 辅助	√	√	√	√		SP0038, SP0039
美洲	LS460	USF	2007 - 2017	预碰 撞安 全系 统	√	√	√	√	0347, 0348, 0349, 0350	
美洲	LS460	USF	2007 - 2017	预碰 撞安 全系 统2	√	√	√	√	0022	SP0005, SP0038, SP0039
美洲	LS460	USF	2007 - 2017	车载 通信 服务 系统	√	√	√	√		SP0130, SP0186, SP0187
美洲	LS460	USF	2007 - 2017	导航 系统	√	√	√	√		SP0050, SP0051, SP0080, SP0081, SP0082, SP0083, SP0188, SP0189, SP0190
美洲	LS460	USF	2007 - 2017	附件 控制 网关	√	√	√	√		SP0005
美洲	LS460	USF	2007 - 2017	夜视	√	√	√	√	0271, 0272, 0273, 0274	SP0073, SP0074
美洲	LS460	USF	2007 - 2017	盲区 监视 系统 (右 侧单 元)	√	√	√	√		SP0097, SP0098, SP0099, SP0100

美洲	LS460	USF	2007 - 2017	盲区 监视 系统 (左 侧单 元)	√	√	√	√		SP0099, SP0100, SP0101, SP0102, SP0103, SP0104
美洲	LS460	USF	2007 - 2017	网关	√	√	√	√		SP0005
美洲	LS460	USF	2007 - 2017	智能 进入	√	√	√	√	0329, 0333, 0496, 0498, 0501, 0502, 0530, 0531, 0532, 0533, 0534, 0535, 0536, 0537, 0538, 0539, 0540, 0541, 0542, 0543, 0544, 0545, 0546, 0547, 0548, 0549, 0550, 0551, 0552, 0553	SP0012, SP0014, SP0015, SP0191, SP0192
美洲	LS500	***	2018 - 2020	发动 机	√	√	√	√	0071, 0080, 0081, 0110, 0111, 0114, 0137, 0149, 0155, 0158, 0168, 0180, 0182, 0185, 0187, 0188, 0190, 0191, 0192, 0193, 0194, 0195, 0204, 0206, 0211, 0236, 0237, 0249, 0250, 0254, 0258, 0262, 1194, 1195, 1196, 1197, 1198, 1199, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1215, 1216, 1217, 1218, 1219, 1220, 1221, 1222, 1223, 1224, 1225, 1226, 1227, 1228, 1229, 1230, 1231, 1232	SP0004, SP0026, SP0029, SP0032, SP0043, SP0067, SP0069, SP0071, SP0118, SP0119, SP0120, SP0121, SP0122, SP0123, SP0124, SP0125

美洲	LS500	***	2018 - 2020	变速箱	√	√	√	√	0071, 0080, 0081, 0110, 0111, 0114, 0137, 0149, 0168, 0180, 0182, 0185, 0187, 0188, 0190, 0191, 0192, 0193, 0194, 0195, 0204, 0206, 0211, 0236, 0237, 0249, 0250, 0254, 0258, 0262, 1194, 1195, 1196, 1197, 1198, 1199, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1215, 1216, 1217, 1218, 1219, 1220, 1221, 1222, 1223, 1224, 1225, 1226, 1227, 1228, 1229, 1231	SP0004, SP0029, SP0032, SP0124
美洲	LS500	***	2018 - 2020	雷达巡航1	√	√	√	√		
美洲	LS500	***	2018 - 2020	雷达巡航2	√	√	√	√	0017, 0018, 1504, 1505	
美洲	LS500	***	2018 - 2020	空气悬架	√	√	√			SP0007, SP0168, SP0169, SP0170, SP0171
美洲	LS500	***	2018 - 2020	自适应可变悬架系统	√	√	√	√	0438, 0439, 0440, 0441, 0442, 0443, 0444, 0445, 0446, 0447, 0448, 0449, 0450, 0451, 0452, 0453, 0454, 0455, 0456, 0457, 0458, 0459, 0460, 0461, 0462, 0463, 0464, 0465, 0466, 0467, 0468, 0469, 0470, 0471	SP0001, SP0007
美洲	LS500	***	2018 - 2020	前稳定杆系统	√	√	√		0527	SP0137, SP0138
美洲	LS500	***	2018 - 2020	后稳定杆系统	√	√	√		0527	

美洲	LS500	***	2018 - 2020	制动防抱死/稳定防滑控制	√	√	√	√	0026, 0376, 0377, 0379, 0380, 0382, 0383, 0471, 0821, 0822, 0826, 0827, 0828, 0829, 0830, 0831, 0832, 0833, 0834, 0835, 0836, 0837, 0838, 0839, 0840, 0841, 0842, 0843, 0844, 0845, 0846, 0847, 0848, 0849, 0850, 0851, 0852, 0853, 0854, 0855, 0856, 0857, 0858, 0859, 0860, 0861, 0862, 0863, 0864, 0865, 0866, 0867, 0868, 0869, 0870, 0871, 0872, 0873, 0874, 0876, 0877, 0884, 0885, 0886, 0887, 0888, 0889, 0890, 0891, 0892, 0893, 0894, 0896, 0897, 0898, 0899, 0900, 0901, 0902, 0903, 0904, 0905, 0906, 0907, 0908, 0909, 0910, 0911, 1538, 1539, 1540, 1541, 1542, 1543, 1544, 1545, 1546	SP0001, SP0003, SP0021, SP0022, SP0023, SP0024, SP0193
美洲	LS500	***	2018 - 2020	胎压监测	√	√	√			SP0001, SP0002, SP0084, SP0085, SP0086
美洲	LS500	***	2018 - 2020	电子动力方向机	√	√	√	√		SP0001, SP0009, SP0010
美洲	LS500	***	2018 - 2020	可变齿比转向系统	√	√	√	√		SP0004, SP0037
美洲	LS500	***	2018 - 2020	电动驻车制动	√	√	√	√	0376, 0377, 0378, 0379, 0380, 0381, 0382, 0383, 0384, 0385, 0386, 0387, 0388, 0389, 0390, 0391, 0392, 0393, 0394, 0395, 0396, 0397	SP0003, SP0004
美洲	LS500	***	2018 - 2020	前识别摄像头	√	√	√	√	0052	SP0105, SP0106, SP0107, SP0165, SP0195, SP0196
美洲	LS500	***	2018 - 2020	车道控制	√	√	√		0824, 0989	

美洲	LS500	***	2018 – 2020	全景 监视	√	√	√	√		
美洲	LS500	***	2018 – 2020	行车 安全 辅助 系统 (DRS)	√	√	√	√		SP0004, SP0134, S P0135, SP0136
美洲	LS500	***	2018 – 2020	转向 角度 传感 器	√	√	√			SP0201
美洲	LS500	***	2018 – 2020	驻车 辅助 监视	√	√	√	√		
美洲	LS500	***	2018 – 2020	空调	√	√	√	√	0556, 0557, 0558, 05 59, 0560, 0561, 0562 , 0563, 0564, 0565, 0 566, 0567, 0568, 056 9, 0570, 0571, 0572, 0573, 0574, 0575, 05 76, 0577, 0578, 0579 , 0580, 0581, 0582, 0 583, 0584, 0585, 058 6, 0587, 0588, 0589, 0590, 0591, 0592, 05 93, 0594, 0595, 0596 , 0597, 0598, 0599, 0 600, 0601, 0602, 060 3, 0604, 0605, 0606, 0607, 0608, 0609, 06 10, 0611, 0612, 0613 , 0614, 0615	SP0016, SP0052, S P0090, SP0091, SP 0092, SP0093, SP0 094
美洲	LS500	***	2018 – 2020	安全 气囊	√	√	√	√		SP0001
美洲	LS500	***	2018 – 2020	行驶 辅助 系统	√	√	√			
美洲	LS500	***	2018 – 2020	安全 带控 制	√	√	√			
美洲	LS500	***	2018 – 2020	预碰 撞系 统	√	√	√		1524, 1525, 1526	

美洲	LS500	***	2018 - 2020	主车 身	√	√	√	√	0005, 0282, 0300, 0301, 0317, 0319, 0333, 0335, 0337, 0339, 0426, 0427, 0429, 0433, 0434, 0435, 0436, 0490, 0496, 0497, 0498, 0499, 0500, 0501, 0502, 0783, 0784, 0785, 0786, 0787, 0788, 0789, 0790, 0791, 0792, 0793, 0794, 0795, 0796, 0797, 0798, 0799, 0800, 0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810, 0811, 0812, 0813, 0814, 0815, 0816, 0817, 0818	SP0005, SP0018, SP0019, SP0020, SP0174
美洲	LS500	***	2018 - 2020	中央 网关	√	√	√	√		SP0005
美洲	LS500	***	2018 - 2020	左后 门	√	√	√	√	0278, 0284, 0317, 0428, 0429, 0437, 0503, 0504, 0505, 0506, 0507, 0508, 0509, 0510, 0511, 0512	
美洲	LS500	***	2018 - 2020	右后 车门	√	√	√	√	0278, 0284, 0317, 0428, 0429, 0437, 0503, 0504, 0505, 0506, 0507, 0508, 0509, 0510, 0511, 0512	
美洲	LS500	***	2018 - 2020	后门	√	√	√	√	0520, 0521, 0522, 0523, 0524, 0525, 0526	
美洲	LS500	***	2018 - 2020	驾驶 员门 车窗 控制	√	√	√		0528	SP0003
美洲	LS500	***	2018 - 2020	前乘 员门 车窗 控制	√	√	√		0528	SP0003
美洲	LS500	***	2018 - 2020	左后 门车 窗控 制	√	√	√		0528	SP0003
美洲	LS500	***	2018 - 2020	右后 门车 窗控 制	√	√	√		0528	SP0003

美洲	LS500	***	2018 - 2020	驾驶员座椅控制单元	√	√	√	√	0026, 0421, 0422, 0423, 0424, 0513, 0514, 0515, 0516, 0517, 0518, 0519	
美洲	LS500	***	2018 - 2020	前乘员座椅控制单元	√	√	√	√	0026, 0421, 0422, 0423, 0424, 0425, 0513, 0514, 0515, 0516, 0517, 0519	
美洲	LS500	***	2018 - 2020	左后座椅单元	√	√	√		0026, 0421, 0422, 0423, 0424, 0425	
美洲	LS500	***	2018 - 2020	右后座椅单元	√	√	√		0026, 0421, 0422, 0423, 0424, 0425	
美洲	LS500	***	2018 - 2020	主开关	√	√	√			
美洲	LS500	***	2018 - 2020	后部控制台开关单元	√	√	√		0355, 0358, 0359, 0360, 0361, 0362, 0363, 0364, 0365, 0366, 0367, 0368, 0369, 0370, 0371, 0372, 0373, 0374, 0375	
美洲	LS500	***	2018 - 2020	滑动天窗	√	√	√		0529	
美洲	LS500	***	2018 - 2020	后滑动遮阳帘	√	√	√		0027	
美洲	LS500	***	2018 - 2020	电动调节转向柱	√	√	√		1513, 1514	

美洲	LS500	***	2018 - 2020	组合 仪表	√	√	√	0274, 0398, 0475, 0488, 0620, 0624, 0626, 0627, 0638, 0648, 0650, 0651, 0652, 0656, 0657, 0659, 0660, 0670, 0671, 0675, 0676, 0684, 0686, 0690, 0693, 0701, 0702, 0704, 0710, 0723, 0724, 0728, 0729, 0730, 0731, 0732, 0734, 0735, 0736, 0737, 0752, 0753, 1233, 1234, 1235, 1236, 1237, 1238, 1239, 1240, 1241, 1242, 1243, 1244, 1245, 1246, 1247, 1248, 1249, 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1256, 1257, 1258, 1259, 1260, 1261, 1262, 1263, 1264, 1265, 1266, 1267, 1268, 1269, 1270, 1271, 1272, 1273, 1274, 1275, 1276, 1277, 1278, 1279, 1280, 1281, 1282, 1283, 1284, 1285, 1286, 1287, 1288, 1289, 1290, 1291, 1292,	SP0095
美洲	LS500	***	2018 - 2020	抬头 显示器	√	√	√	0049, 0050, 1506, 1507, 1508, 1509, 1510, 1511, 1512	
美洲	LS500	***	2018 - 2020	路标 侦测 辅助	√	√	√		
美洲	LS500	***	2018 - 2020	高级 驻车 引导/ 智能 驻车 雷达/ 驻车 辅助 雷达	√	√	√	√	0023, 0024, 0025, 0026
美洲	LS500	***	2018 - 2020	雨水/ 湿度 传感器 单元	√	√	√		

美洲	LS500	***	2018 - 2020	雨刮器	√	√	√		0031, 0032, 0033, 0034	
美洲	LS500	***	2018 - 2020	弯道辅助照明 (AFS)	√	√	√	√	0007, 0008, 0009, 0474, 0475, 0476, 0477, 0478, 0479, 0480, 0481, 0482, 0483, 0484, 0485, 0486, 0487, 0488, 0489, 0490, 0491, 0492, 0493	SP0089
美洲	LS500	***	2018 - 2020	弯道辅助照明右侧系统 (AFS)	√	√	√		0001, 0002, 0003, 0004, 0005, 0028	
美洲	LS500	***	2018 - 2020	前识别摄像机 (大灯控制)	√	√	√			
美洲	LS500	***	2018 - 2020	智能进入	√	√	√	√	0329, 0333, 0496, 0498, 0501, 0502, 0530, 0531, 0532, 0533, 0534, 0535, 0536, 0537, 0538, 0539, 0540, 0541, 0542, 0543, 0544, 0545, 0546, 0547, 0548, 0549, 0550, 0551, 0552, 0553	SP0012, SP0014, SP0015, SP0018, SP0192, SP0204
美洲	LS500	***	2018 - 2020	电源控制	√	√	√	√	0299, 0300, 0301, 0302, 0303, 0304, 0305	SP0046
美洲	LS500	***	2018 - 2020	座椅乘员检测	√	√	√			
美洲	LS500	***	2018 - 2020	导航系统	√	√	√	√		SP0050, SP0051, SP0080, SP0081, SP0082, SP0083, SP0188, SP0189, SP0190
美洲	LS500	***	2018 - 2020	右前车门模块	√	√	√	√	0275, 0276, 0277, 0278, 0279, 0280, 0281, 0282, 0283, 0284	
美洲	LS500	***	2018 - 2020	左前车门模块	√	√	√	√	0275, 0276, 0277, 0278, 0279, 0280, 0281, 0282, 0283, 0284	
美洲	LS500	***	2018 - 2020	前雷达传感器	√	√	√			SP0076, SP0077, SP0166, SP0167

美洲	LS500	***	2018 - 2020	前部 侧面 雷达 (主单 元)	√	√	√			SP0159, SP0160, S P0161
美洲	LS500	***	2018 - 2020	前部 侧面 雷达 (副单 元)	√	√	√			SP0162, SP0163, S P0164
美洲	LS500	***	2018 - 2020	盲区 监视系 统(右 侧单 元)	√	√	√	√		SP0097, SP0098, S P0099, SP0100
美洲	LS500	***	2018 - 2020	盲区 监视系 统(左 侧单 元)	√	√	√	√		SP0101, SP0102, S P0103, SP0104
美洲	LS500	***	2018 - 2020	主动 噪声 控制	√	√	√		1515, 1516, 1517, 15 18, 1519	
美洲	LS500	***	2018 - 2020	行人 保护	√	√	√			SP0004
美洲	LS500	***	2018 - 2020	副电 池模 块	√	√	√		0029, 0030	
美洲	LS500	***	2018 - 2020	1号 电源 集成 单元	√	√	√			SP0200
美洲	LS500	***	2018 - 2020	2号 电源 集成 单元	√	√	√			SP0200
美洲	LS500	***	2018 - 2020	3号 电源 集成 单元	√	√	√			SP0200
美洲	LS500	***	2018 - 2020	车载 通信 服务 系统	√	√	√	√		SP0130, SP0186, S P0187

美洲	LS500	***	2018 - 2020	车道保持辅助(LKA)/车道偏离警报(LDA)	√	√	√	√	0823, 0824	
美洲	LS500	***	2018 - 2020	车道保持辅助/车道偏离警报(副)	√	√	√	√		
美洲	LS500	***	2018 - 2020	预碰撞安全系统2	√	√	√	√	0016, 0017, 0018, 0020, 0021, 0022, 0298	
美洲	LS500	***	2018 - 2020	前大灯自动调平	√	√	√		0001, 0002, 0003, 0004, 0005, 0006, 0007, 0008, 0009, 0010, 0011, 0012, 0013, 0014, 0015	SP0008, SP0089
美洲	LS500	***	2018 - 2020	大灯自动调平控制(右侧单元)	√	√	√		0001, 0002, 0003, 0004, 0005, 0028	

美洲	LS500h	***	2018 - 2020	发动机	√	√	√	√	0071, 0080, 0081, 0110, 0111, 0114, 0137, 0149, 0155, 0158, 0168, 0180, 0182, 0185, 0187, 0188, 0190, 0191, 0192, 0193, 0194, 0195, 0204, 0206, 0211, 0236, 0237, 0249, 0250, 0254, 0258, 0262, 1194, 1195, 1196, 1197, 1198, 1199, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1215, 1216, 1217, 1218, 1219, 1220, 1221, 1222, 1223, 1224, 1225, 1226, 1227, 1228, 1229, 1230, 1231, 1232	
美洲	LS500h	***	2018 - 2020	混合动力控制	√	√	√		0070, 0071, 0079, 0081, 0180, 0194, 0195, 1207, 1208, 1493, 1494, 1495, 1496, 1497	
美洲	LS500h	***	2018 - 2020	电动机发电机	√	√	√			
美洲	LS500h	***	2018 - 2020	混动电池系统	√	√	√		1494, 1520	
美洲	LS500h	***	2018 - 2020	雷达巡航1	√	√	√	√		
美洲	LS500h	***	2018 - 2020	雷达巡航2	√	√	√	√	0017, 0018, 1504, 1505	
美洲	LS500h	***	2018 - 2020	空气悬架	√	√	√			
美洲	LS500h	***	2018 - 2020	自适应可变悬架系统	√	√	√	√	0438, 0439, 0440, 0441, 0442, 0443, 0444, 0445, 0446, 0447, 0448, 0449, 0450, 0451, 0452, 0453, 0454, 0455, 0456, 0457, 0458, 0459, 0460, 0461, 0462, 0463, 0464, 0465, 0466, 0467, 0468, 0469, 0470, 0471	

美洲	LS500h	***	2018 - 2020	制动防抱死/稳定防滑控制	√	√	√	√	0026, 0376, 0377, 0379, 0380, 0382, 0383, 0471, 0821, 0822, 0826, 0827, 0828, 0829, 0830, 0831, 0832, 0833, 0834, 0835, 0836, 0837, 0838, 0839, 0840, 0841, 0842, 0843, 0844, 0845, 0846, 0847, 0848, 0849, 0850, 0851, 0852, 0853, 0854, 0855, 0856, 0857, 0858, 0859, 0860, 0861, 0862, 0863, 0864, 0865, 0866, 0867, 0868, 0869, 0870, 0871, 0872, 0873, 0874, 0876, 0877, 0884, 0885, 0886, 0887, 0888, 0889, 0890, 0891, 0892, 0893, 0894, 0896, 0897, 0898, 0899, 0900, 0901, 0902, 0903, 0904, 0905, 0906, 0907, 0908, 0909, 0910, 0911, 1538, 1539, 1540, 1541, 1542, 1543, 1544, 1545, 1546	
美洲	LS500h	***	2018 - 2020	胎压监测	√	√	√			
美洲	LS500h	***	2018 - 2020	电子动力方向机	√	√	√	√		
美洲	LS500h	***	2018 - 2020	可变齿比转向系统	√	√	√	√		
美洲	LS500h	***	2018 - 2020	电动驻车制动	√	√	√	√	0376, 0377, 0378, 0379, 0380, 0381, 0382, 0383, 0384, 0385, 0386, 0387, 0388, 0389, 0390, 0391, 0392, 0393, 0394, 0395, 0396, 0397	
美洲	LS500h	***	2018 - 2020	前识别摄像机	√	√	√	√	0052	
美洲	LS500h	***	2018 - 2020	车道控制	√	√	√		0824, 0989	

美洲	LS500h	***	2018 - 2020	全景 监视	√	√	√	√		
美洲	LS500h	***	2018 - 2020	行车 安全 辅助 系统 (DRS)	√	√	√	√		
美洲	LS500h	***	2018 - 2020	转向 角度 传感 器	√	√	√			
美洲	LS500h	***	2018 - 2020	驻车 辅助 监视	√	√	√	√		
美洲	LS500h	***	2018 - 2020	空调	√	√	√	√	0556, 0557, 0558, 0559, 0560, 0561, 0562, 0563, 0564, 0565, 0566, 0567, 0568, 0569, 0570, 0571, 0572, 0573, 0574, 0575, 0576, 0577, 0578, 0579, 0580, 0581, 0582, 0583, 0584, 0585, 0586, 0587, 0588, 0589, 0590, 0591, 0592, 0593, 0594, 0595, 0596, 0597, 0598, 0599, 0600, 0601, 0602, 0603, 0604, 0605, 0606, 0607, 0608, 0609, 0610, 0611, 0612, 0613, 0614, 0615	
美洲	LS500h	***	2018 - 2020	安全 气囊	√	√	√	√		
美洲	LS500h	***	2018 - 2020	行驶 辅助 系统	√	√	√			
美洲	LS500h	***	2018 - 2020	安全 带控 制	√	√	√			
美洲	LS500h	***	2018 - 2020	预碰 撞系 统	√	√	√		1524, 1525, 1526	

美洲	LS500h	***	2018 - 2020	主车 身	√	√	√	√	0005, 0282, 0300, 03 01, 0317, 0319, 0333 , 0335, 0337, 0339, 0 426, 0427, 0429, 043 3, 0434, 0435, 0436, 0490, 0496, 0497, 04 98, 0499, 0500, 0501 , 0502, 0783, 0784, 0 785, 0786, 0787, 078 8, 0789, 0790, 0791, 0792, 0793, 0794, 07 95, 0796, 0797, 0798 , 0799, 0800, 0801, 0 802, 0803, 0804, 080 5, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810, 0811, 08 12, 0813, 0814, 0815 , 0816, 0817, 0818	
美洲	LS500h	***	2018 - 2020	中央 网关	√	√	√	√		
美洲	LS500h	***	2018 - 2020	左后 门	√	√	√	√	0278, 0284, 0317, 04 28, 0429, 0437, 0503 , 0504, 0505, 0506, 0 507, 0508, 0509, 051 0, 0511, 0512	
美洲	LS500h	***	2018 - 2020	右后 车门	√	√	√	√	0278, 0284, 0317, 04 28, 0429, 0437, 0503 , 0504, 0505, 0506, 0 507, 0508, 0509, 051 0, 0511, 0512	
美洲	LS500h	***	2018 - 2020	后门	√	√	√	√	0520, 0521, 0522, 05 23, 0524, 0525, 0526	
美洲	LS500h	***	2018 - 2020	驾驶 员门 车窗 控制	√	√	√		0528	
美洲	LS500h	***	2018 - 2020	前乘 员门 车窗 控制	√	√	√		0528	
美洲	LS500h	***	2018 - 2020	左后 门车 窗控 制	√	√	√		0528	
美洲	LS500h	***	2018 - 2020	右后 门车 窗控 制	√	√	√		0528	

美洲	LS500h	***	2018 - 2020	驾驶员座椅控制单元	√	√	√	√	0026, 0421, 0422, 0423, 0424, 0513, 0514, 0515, 0516, 0517, 0518, 0519	
美洲	LS500h	***	2018 - 2020	前乘员座椅控制单元	√	√	√	√	0026, 0421, 0422, 0423, 0424, 0425, 0513, 0514, 0515, 0516, 0517, 0519	
美洲	LS500h	***	2018 - 2020	左后座椅单元	√	√	√		0026, 0421, 0422, 0423, 0424, 0425	
美洲	LS500h	***	2018 - 2020	右后座椅单元	√	√	√		0026, 0421, 0422, 0423, 0424, 0425	
美洲	LS500h	***	2018 - 2020	主开关	√	√	√			
美洲	LS500h	***	2018 - 2020	后部控制台开关单元	√	√	√		0355, 0358, 0359, 0360, 0361, 0362, 0363, 0364, 0365, 0366, 0367, 0368, 0369, 0370, 0371, 0372, 0373, 0374, 0375	
美洲	LS500h	***	2018 - 2020	滑动天窗	√	√	√		0529	
美洲	LS500h	***	2018 - 2020	电动调节转向柱	√	√	√		1513, 1514	

美洲	LS500h	***	2018 - 2020	组合 仪表	√	√	√	0274, 0398, 0475, 0488, 0620, 0624, 0626, 0627, 0638, 0648, 0650, 0651, 0652, 0656, 0657, 0659, 0660, 0670, 0671, 0675, 0676, 0684, 0686, 0690, 0693, 0701, 0702, 0704, 0710, 0723, 0724, 0728, 0729, 0730, 0731, 0732, 0734, 0735, 0736, 0737, 0752, 0753, 1233, 1234, 1235, 1236, 1237, 1238, 1239, 1240, 1241, 1242, 1243, 1244, 1245, 1246, 1247, 1248, 1249, 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1256, 1257, 1258, 1259, 1260, 1261, 1262, 1263, 1264, 1265, 1266, 1267, 1268, 1269, 1270, 1271, 1272, 1273, 1274, 1275, 1276, 1277, 1278, 1279, 1280, 1281, 1282, 1283, 1284, 1285, 1286, 1287, 1288, 1289, 1290, 1291, 1292,	
美洲	LS500h	***	2018 - 2020	抬头 显示器	√	√	√	0049, 0050, 1506, 1507, 1508, 1509, 1510, 1511, 1512	
美洲	LS500h	***	2018 - 2020	路标 侦测 辅助	√	√	√		
美洲	LS500h	***	2018 - 2020	高级 驻车 引导/ 智能 驻车 雷达/ 驻车 辅助 雷达	√	√	√	0023, 0024, 0025, 0026	
美洲	LS500h	***	2018 - 2020	雨水/ 湿度 传感 器单 元	√	√	√		

美洲	LS500h	***	2018 - 2020	雨刮器	√	√	√		0031, 0032, 0033, 0034	
美洲	LS500h	***	2018 - 2020	弯道辅助照明 (AFS)	√	√	√	√	0007, 0008, 0009, 0474, 0475, 0476, 0477, 0478, 0479, 0480, 0481, 0482, 0483, 0484, 0485, 0486, 0487, 0488, 0489, 0490, 0491, 0492, 0493	
美洲	LS500h	***	2018 - 2020	弯道辅助照明右侧系统 (AFS)	√	√	√		0001, 0002, 0003, 0004, 0005, 0028	
美洲	LS500h	***	2018 - 2020	前识别摄像机 (大灯控制)	√	√	√			
美洲	LS500h	***	2018 - 2020	智能进入	√	√	√	√	0329, 0333, 0496, 0498, 0501, 0502, 0530, 0531, 0532, 0533, 0534, 0535, 0536, 0537, 0538, 0539, 0540, 0541, 0542, 0543, 0544, 0545, 0546, 0547, 0548, 0549, 0550, 0551, 0552, 0553	
美洲	LS500h	***	2018 - 2020	电源控制	√	√	√	√	0299, 0300, 0301, 0302, 0303, 0304, 0305	
美洲	LS500h	***	2018 - 2020	座椅乘员检测	√	√	√			
美洲	LS500h	***	2018 - 2020	导航系统	√	√	√	√		
美洲	LS500h	***	2018 - 2020	右前车门模块	√	√	√	√	0275, 0276, 0277, 0278, 0279, 0280, 0281, 0282, 0283, 0284	
美洲	LS500h	***	2018 - 2020	左前车门模块	√	√	√	√	0275, 0276, 0277, 0278, 0279, 0280, 0281, 0282, 0283, 0284	
美洲	LS500h	***	2018 - 2020	前雷达传感器	√	√	√			

美洲	LS500h	***	2018 - 2020	前部 侧面 雷达 (主 单 元)	√	√	√			
美洲	LS500h	***	2018 - 2020	前部 侧面 雷达 (副 单 元)	√	√	√			
美洲	LS500h	***	2018 - 2020	盲区 监视 系统 (右 侧单 元)	√	√	√	√		
美洲	LS500h	***	2018 - 2020	盲区 监视 系统 (左 侧单 元)	√	√	√	√		
美洲	LS500h	***	2018 - 2020	车辆 接近 警示 系统	√	√	√		0044, 0045, 0046	
美洲	LS500h	***	2018 - 2020	主动 噪声 控制	√	√	√		1515, 1516, 1517, 1518, 1519	
美洲	LS500h	***	2018 - 2020	行人 保护	√	√	√			
美洲	LS500h	***	2018 - 2020	副电 池模 块	√	√	√		0029, 0030	
美洲	LS500h	***	2018 - 2020	1号 电源 集成 单元	√	√	√			
美洲	LS500h	***	2018 - 2020	2号 电源 集成 单元	√	√	√			
美洲	LS500h	***	2018 - 2020	3号 电源 集成 单元	√	√	√			
美洲	LS500h	***	2018 - 2020	车载 通信 服务 系统	√	√	√	√		

美洲	LS500h	***	2018 - 2020	车道保持辅助(LKA)/车道偏离警报(LDA)	√	√	√	√	0823, 0824	
美洲	LS500h	***	2018 - 2020	车道保持辅助/车道偏离警报(副)	√	√	√	√		
美洲	LS500h	***	2018 - 2020	预碰撞安全系统2	√	√	√	√	0016, 0017, 0018, 0020, 0021, 0022, 0298	
美洲	LS500h	***	2018 - 2020	前大灯自动调平	√	√	√		0001, 0002, 0003, 0004, 0005, 0006, 0007, 0008, 0009, 0010, 0011, 0012, 0013, 0014, 0015	
美洲	LS500h	***	2018 - 2020	大灯自动调平控制(右侧单元)	√	√	√		0001, 0002, 0003, 0004, 0005, 0028	

美洲	LS600h	UVF	2008 – 2016	发动机和自动变速箱系统	√	√	√	√	0071, 0079, 0080, 0081, 0082, 0083, 0084, 0085, 0086, 0087, 0088, 0089, 0096, 0097, 0098, 0099, 0100, 0101, 0102, 0103, 0104, 0105, 0106, 0107, 0108, 0109, 0110, 0111, 0112, 0113, 0114, 0115, 0116, 0117, 0118, 0119, 0120, 0121, 0122, 0123, 0124, 0125, 0126, 0127, 0128, 0129, 0130, 0131, 0132, 0133, 0134, 0135, 0136, 0137, 0138, 0139, 0140, 0141, 0142, 0143, 0144, 0145, 0146, 0147, 0148, 0149, 0150, 0151, 0152, 0153, 0154, 0155, 0156, 0158, 0159, 0160, 0161, 0162, 0163, 0164, 0165, 0166, 0167, 0168, 0169, 0170, 0171, 0172, 0173, 0174, 0175, 0176, 0177, 0178, 0179, 0180, 0181, 0182, 0183, 0184, 0185, 0186,	SP0003, SP0004, SP0026, SP0032, SP0069, SP0070, SP0071, SP0072, SP0124
美洲	LS600h	UVF	2008 – 2016	混合动力控制	√	√	√	√	0068, 0069, 0070, 0071, 0072, 0075, 0076, 0077, 0078, 0079, 0080, 0081, 0117	SP0003, SP0004, SP0005, SP0024, SP0025, SP0026
美洲	LS600h	UVF	2008 – 2016	巡航控制	√	√	√	√		
美洲	LS600h	UVF	2008 – 2016	空气悬架	√	√	√	√	0438, 0439, 0440, 0441, 0442, 0443, 0444, 0445, 0446, 0447, 0448, 0449, 0450, 0451, 0452, 0453, 0454, 0455, 0456, 0457, 0458, 0459, 0460, 0461, 0462, 0463, 0464, 0465, 0466, 0467, 0468, 0469, 0470, 0471	SP0001, SP0007
美洲	LS600h	UVF	2008 – 2016	前稳定杆系统	√	√	√		0527	
美洲	LS600h	UVF	2008 – 2016	后稳定杆系统	√	√	√		0527	

美洲	LS600h	UVF	2008 - 2016	制动防抱死/稳定防滑控制	√	√	√	√	0026, 0376, 0377, 0379, 0380, 0382, 0383, 0471, 0821, 0822, 0826, 0827, 0828, 0829, 0830, 0831, 0832, 0833, 0834, 0835, 0836, 0837, 0838, 0839, 0840, 0841, 0842, 0843, 0844, 0845, 0846, 0847, 0848, 0849, 0850, 0851, 0852, 0853, 0854, 0855, 0856, 0857, 0858, 0859, 0860, 0861, 0862, 0863, 0864, 0865, 0866, 0867, 0868, 0869, 0870, 0871, 0872, 0873, 0874, 0876, 0877, 0884, 0885, 0886, 0887, 0888, 0889, 0890, 0891, 0892, 0893, 0894, 0896, 0897, 0898, 0899, 0900, 0901, 0902, 0903, 0904, 0905, 0906, 0907, 0908, 0909, 0910, 0911, 1538, 1539, 1540, 1541, 1542, 1543, 1544, 1545, 1546	SP0001, SP0003, SP0021, SP0022, SP0023, SP0193
美洲	LS600h	UVF	2008 - 2016	胎压监测	√	√	√			SP0001, SP0002
美洲	LS600h	UVF	2008 - 2016	电子动力方向盘	√	√	√	√		SP0001, SP0004, SP0009, SP0010
美洲	LS600h	UVF	2008 - 2016	可变齿比转向系统	√	√	√	√		SP0001, SP0009, SP0037
美洲	LS600h	UVF	2008 - 2016	电动驻车制动	√	√	√	√	0376, 0377, 0378, 0379, 0380, 0381, 0382, 0383, 0384, 0385, 0386, 0387, 0388, 0389, 0390, 0391, 0392, 0393, 0394, 0395, 0396, 0397	SP0003, SP0004
美洲	LS600h	UVF	2008 - 2016	高级驻车引导/驻车辅助监视器	√	√	√	√		

美洲	LS600h	UVF	2008 - 2016	空调	√	√	√	√	0556, 0557, 0558, 0559, 0560, 0561, 0562, 0563, 0564, 0565, 0566, 0567, 0568, 0569, 0570, 0571, 0572, 0573, 0574, 0575, 0576, 0577, 0578, 0579, 0580, 0581, 0582, 0583, 0584, 0585, 0586, 0587, 0588, 0589, 0590, 0591, 0592, 0593, 0594, 0595, 0596, 0597, 0598, 0599, 0600, 0601, 0602, 0603, 0604, 0605, 0606, 0607, 0608, 0609, 0610, 0611, 0612, 0613, 0614, 0615	SP0016, SP0017, SP0207
美洲	LS600h	UVF	2008 - 2016	安全气囊	√	√	√	√		SP0001
美洲	LS600h	UVF	2008 - 2016	主车身	√	√	√	√	0005, 0282, 0300, 0301, 0317, 0319, 0333, 0335, 0337, 0339, 0426, 0427, 0429, 0433, 0434, 0435, 0436, 0490, 0496, 0497, 0498, 0499, 0500, 0501, 0502, 0783, 0784, 0785, 0786, 0787, 0788, 0789, 0790, 0791, 0792, 0793, 0794, 0795, 0796, 0797, 0798, 0799, 0800, 0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810, 0811, 0812, 0813, 0814, 0815, 0816, 0817, 0818	SP0005, SP0018, SP0019, SP0020, SP0174
美洲	LS600h	UVF	2008 - 2016	发动机电脑 (ECM) 网关	√	√	√	√		SP0005
美洲	LS600h	UVF	2008 - 2016	电子控制制动 (ECB) 网关	√	√	√	√		SP0005
美洲	LS600h	UVF	2008 - 2016	紧急呼救网关	√	√	√			

美洲	LS600h	UVF	2008 - 2016	4号 车身	✓	✓	✓		0310, 0311, 0312, 0313, 0314, 0315, 0316, 0317, 0318, 0319, 0320, 0321, 0322, 0323, 0324, 0325, 0326, 0327, 0328, 0329	
美洲	LS600h	UVF	2008 - 2016	5号 车身	✓	✓	✓		0031, 0032, 0330, 0331, 0332, 0333, 0334, 0335, 0336, 0337, 0338, 0339, 0340, 0341	
美洲	LS600h	UVF	2008 - 2016	驾驶员 车门	✓	✓	✓		0278, 0280, 0281, 0282, 0283, 0317, 0426, 0427, 0428, 0429, 0433, 0434, 0435, 0436, 0437	
美洲	LS600h	UVF	2008 - 2016	乘客 车门	✓	✓	✓		0278, 0280, 0281, 0282, 0283, 0317, 0426, 0427, 0428, 0429, 0430, 0431	
美洲	LS600h	UVF	2008 - 2016	左后 门	✓	✓	✓	✓	0278, 0284, 0317, 0428, 0429, 0437, 0503, 0504, 0505, 0506, 0507, 0508, 0509, 0510, 0511, 0512	
美洲	LS600h	UVF	2008 - 2016	右后 车门	✓	✓	✓	✓	0278, 0284, 0317, 0428, 0429, 0437, 0503, 0504, 0505, 0506, 0507, 0508, 0509, 0510, 0511, 0512	
美洲	LS600h	UVF	2008 - 2016	后门	✓	✓	✓	✓	0520, 0521, 0522, 0523, 0524, 0525, 0526	
美洲	LS600h	UVF	2008 - 2016	驾驶员 门车窗 控制	✓	✓	✓		0528	SP0003
美洲	LS600h	UVF	2008 - 2016	前乘 员门 车窗 控制	✓	✓	✓		0528	SP0003
美洲	LS600h	UVF	2008 - 2016	左后 门车 窗控 制	✓	✓	✓		0528	SP0003
美洲	LS600h	UVF	2008 - 2016	右后 门车 窗控 制	✓	✓	✓		0528	SP0003
美洲	LS600h	UVF	2008 - 2016	驾驶 员座 椅控 制单 元	✓	✓	✓	✓	0026, 0421, 0422, 0423, 0424, 0513, 0514, 0515, 0516, 0517, 0518, 0519	

美洲	LS600h	UVF	2008 - 2016	前乘 员座 椅控 制单 元	√	√	√	√	0026, 0421, 0422, 04 23, 0424, 0425, 0513 , 0514, 0515, 0516, 0 517, 0519	
美洲	LS600h	UVF	2008 - 2016	左后 座椅 单元	√	√	√		0026, 0421, 0422, 04 23, 0424, 0425	
美洲	LS600h	UVF	2008 - 2016	右后 座椅 单元	√	√	√		0026, 0421, 0422, 04 23, 0424, 0425	
美洲	LS600h	UVF	2008 - 2016	主开 关	√	√	√			
美洲	LS600h	UVF	2008 - 2016	驾 驶 员座 椅开 关单 元			√			
美洲	LS600h	UVF	2008 - 2016	中 控 台开 关单 元			√		0355, 0356, 0357	
美洲	LS600h	UVF	2008 - 2016	后 部 控 制 台开 关单 元	√	√	√		0355, 0358, 0359, 03 60, 0361, 0362, 0363 , 0364, 0365, 0366, 0 367, 0368, 0369, 037 0, 0371, 0372, 0373, 0374, 0375	
美洲	LS600h	UVF	2008 - 2016	左前 座椅 空调	√	√	√		0351, 0352, 0353, 03 54	
美洲	LS600h	UVF	2008 - 2016	右前 座椅 空调	√	√	√		0351, 0352, 0353, 03 54	
美洲	LS600h	UVF	2008 - 2016	左后 座椅 空调	√	√	√		0351, 0352, 0353, 03 54	
美洲	LS600h	UVF	2008 - 2016	右后 座椅 空调	√	√	√		0351, 0352, 0353, 03 54	
美洲	LS600h	UVF	2008 - 2016	滑 动 天 窗	√	√	√		0529	
美洲	LS600h	UVF	2008 - 2016	电 动 调 节 转 向 柱	√	√	√	√	0472, 0473	

美洲	LS600h	UVF	2008 - 2016	组合 仪表	√	√	√	√	0398, 0616, 0617, 0618, 0619, 0620, 0621, 0622, 0623, 0624, 0625, 0626, 0627, 0628, 0629, 0630, 0631, 0632, 0633, 0634, 0635, 0636, 0637, 0638, 0639, 0640, 0641, 0642, 0643, 0644, 0645, 0646, 0647, 0648, 0649, 0650, 0651, 0652, 0653, 0654, 0655, 0656, 0657, 0658, 0659, 0660, 0661, 0662, 0663, 0664, 0665, 0666, 0667, 0668, 0669, 0670, 0671, 0672, 0673, 0674, 0675, 0676, 0677, 0678, 0679, 0680, 0681, 0682, 0683, 0684, 0685, 0686, 0687, 0688, 0689, 0690, 0691, 0692, 0693, 0694, 0695, 0696, 0697, 0698, 0699, 0700, 0701, 0702, 0703, 0704, 0705, 0706, 0707, 0708, 0709, 0710, 0711, 0712, 0713, 0714, 0715, 0716,	
美洲	LS600h	UVF	2008 - 2016	组合 开关			√			
美洲	LS600h	UVF	2008 - 2016	方向 盘多 功能 按键 开关 单元			√			
美洲	LS600h	UVF	2008 - 2016	驻车 辅助 雷达	√	√	√	√	0023, 0024, 0025, 0026	
美洲	LS600h	UVF	2008 - 2016	雨量 传感 器	√	√	√			
美洲	LS600h	UVF	2008 - 2016	弯道 辅助 照明 (AFS)	√	√	√	√	0007, 0008, 0009, 0474, 0475, 0476, 0477, 0478, 0479, 0480, 0481, 0482, 0483, 0484, 0485, 0486, 0487, 0488, 0489, 0490, 0491, 0492, 0493	

美洲	LS600h	UVF	2008 - 2016	智能 钥匙	√	√	√	√	0329, 0333, 0496, 0498, 0501, 0502, 0530, 0531, 0532, 0533, 0534, 0535, 0536, 0537, 0538, 0539, 0540, 0541, 0542, 0543, 0544, 0545, 0546, 0547, 0548, 0549, 0550, 0551, 0552, 0553	SP0011, SP0013, SP0014, SP0015, SP0192
美洲	LS600h	UVF	2008 - 2016	座椅 乘员 检测	√	√	√			SP0034, SP0035, SP0036
美洲	LS600h	UVF	2008 - 2016	雷达 巡航	√	√	√	√		SP0041, SP0042
美洲	LS600h	UVF	2008 - 2016	车道 保持 辅助	√	√	√	√		SP0038, SP0039
美洲	LS600h	UVF	2008 - 2016	预碰 撞安 全系 统	√	√	√	√	0347, 0348, 0349, 0350	
美洲	LS600h	UVF	2008 - 2016	预碰 撞安 全系 统2	√	√	√	√	0022	SP0005, SP0038, SP0039
美洲	LS600h	UVF	2008 - 2016	导航 系统	√	√	√	√		
美洲	LS600h	UVF	2008 - 2016	车载 通信 服务 系统	√	√	√	√		
美洲	LS600h	UVF	2008 - 2016	附件 控制 网关	√	√	√	√		SP0005
美洲	LS600h	UVF	2008 - 2016	夜视	√	√	√	√	0271, 0272, 0273, 0274	
美洲	LS600h	UVF	2008 - 2016	盲区 监视 系统 (右 侧单 元)	√	√	√	√		SP0099, SP0100
美洲	LS600h	UVF	2008 - 2016	盲区 监视 系统 (左 侧单 元)	√	√	√	√		SP0099, SP0100
美洲	LS600h	UVF	2008 - 2016	网关	√	√	√	√		SP0005

美洲	LX450	FZJ	1996 - 1997	发动机和自动变速箱系统	√	√	√	√	0169, 0255, 1126, 1127, 1128, 1129, 1130, 1131, 1132, 1133, 1134, 1135, 1136, 1137, 1138, 1139, 1140, 1141, 1142, 1143, 1144, 1145, 1146, 1147, 1148, 1149, 1150, 1151, 1152, 1153, 1154, 1155, 1156, 1157, 1158, 1159, 1160, 1161, 1162, 1163, 1164, 1165, 1166, 1167, 1168, 1169, 1170, 1171, 1172, 1173, 1174, 1175, 1176, 1177, 1178, 1179, 1180, 1575, 1576	SP0003, SP0004
美洲	LX470	UZJ	1998 - 2007	发动机和自动变速箱系统	√	√	√	√	0071, 0079, 0080, 0081, 0082, 0083, 0084, 0085, 0086, 0087, 0088, 0089, 0096, 0097, 0098, 0099, 0100, 0101, 0102, 0103, 0104, 0105, 0106, 0107, 0108, 0109, 0110, 0111, 0112, 0113, 0114, 0115, 0116, 0117, 0118, 0119, 0120, 0121, 0122, 0123, 0124, 0125, 0126, 0127, 0128, 0129, 0130, 0131, 0132, 0133, 0134, 0135, 0136, 0137, 0138, 0139, 0140, 0141, 0142, 0143, 0144, 0145, 0146, 0147, 0148, 0149, 0150, 0151, 0152, 0153, 0154, 0155, 0156, 0158, 0159, 0160, 0161, 0162, 0163, 0164, 0165, 0166, 0167, 0168, 0169, 0170, 0171, 0172, 0173, 0174, 0175, 0176, 0177, 0178, 0179, 0180, 0181, 0182, 0183, 0184, 0185, 0186,	SP0003, SP0004, SP0026, SP0032, SP0072, SP0124
美洲	LX470	UZJ	1998 - 2007	巡航控制	√	√	√	√		

美洲	LX470	UZJ	1998 - 2007	AHC	√	√	√		0439, 0440, 0446, 0447, 0450, 0451, 0454, 0455, 0456, 0457, 0464, 0465, 0466, 0467, 0469, 0470, 0471, 1069, 1070, 1071, 1072, 1073, 1074, 1075, 1076	SP0001, SP0007
美洲	LX470	UZJ	1998 - 2007	制动防抱死/稳定防滑控制	√	√	√	√	0821, 0822, 0826, 0827, 0828, 0829, 0831, 0840, 0848, 0849, 0854, 0855, 0856, 0857, 0876, 0889, 0890, 0899, 0900, 0901, 0902, 0903, 0904, 0905, 0906, 0907, 0909, 0910, 0911, 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1083, 1096, 1098, 1099, 1101, 1102, 1104, 1105, 1106, 1117, 1118, 1121, 1122, 1123, 1124, 1125, 1538, 1547, 1548, 1549, 1550, 1551, 1552, 1553, 1554, 1555, 1556, 1557, 1558, 1559, 1560, 1561, 1562, 1563, 1564, 1565, 1566, 1567, 1568, 1569, 1570, 1571, 1572, 1573, 1574	SP0001, SP0003, SP0021, SP0023
美洲	LX470	UZJ	1998 - 2007	胎压监测	√	√	√			SP0001, SP0002
美洲	LX470	UZJ	1998 - 2007	可变齿比转向系统	√	√	√	√		SP0001, SP0009, SP0037
美洲	LX470	UZJ	1998 - 2007	停机系统状态由认证 ECU 或智能钥匙 ECU 确定	√	√	√		0501, 0983, 0984, 0985, 0986, 0987, 0988, 0989	SP0065, SP0066, SP0185

美洲	LX470	UZJ	1998 - 2007	防盗系统	√	√	√		0321, 0333, 0337, 0494, 0495, 0498, 0500, 0501, 0785, 0993, 0994, 0995, 0996, 0997, 0998, 0999, 1000, 1001, 1002, 1003, 1004	
美洲	LX470	UZJ	1998 - 2007	安全气囊	√	√				SP0004
美洲	LX470	UZJ	1998 - 2007	车身	√	√	√		0031, 0032, 0319, 0331, 0333, 0335, 0337, 0339, 0429, 0498, 0499, 0500, 0501, 0783, 0784, 0785, 0801, 0802, 0805, 0806, 0807, 0809, 0815, 0816, 0912, 0913, 0914, 0915, 0916, 0917, 0918, 0919, 0920, 0921, 0922, 0923, 0924, 0925, 0926, 0927, 0928, 0929, 0930, 0931, 0932, 0933, 0934, 0935, 0969, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013	SP0005, SP0019, SP0020
美洲	LX470	UZJ	1998 - 2007	2号车身	√	√	√		0031, 0032, 0319, 0331, 0333, 0335, 0337, 0339, 0429, 0499, 0500, 0501, 0783, 0784, 0785, 0801, 0802, 0805, 0806, 0807, 0809, 0815, 0816, 0912, 0913, 0914, 0915, 0916, 0917, 0918, 0919, 0920, 0921, 0922, 0923, 0924, 0925, 0926, 0927, 0928, 0929, 0930, 0931, 0932, 0933, 0934, 0935	
美洲	LX470	UZJ	1998 - 2007	驾驶员车门	√	√	√		0279, 0280, 0281, 0282, 0283, 0284, 0317, 0429, 0430, 0437, 0503, 0507, 0508, 0509, 0528, 0990, 0991	
美洲	LX470	UZJ	1998 - 2007	驾驶员座椅控制单元			√		0422, 0423, 0424, 0515, 0516, 0517	
美洲	LX470	UZJ	1998 - 2007	滑动天窗			√		0529	

美洲	LX470	UZJ	1998 - 2007	电动 调节 转向 柱	√	√	√	√	0472, 0473, 1005	
美洲	LX470	UZJ	1998 - 2007	电动 后视 镜			√		0279, 0280, 0281, 0282, 0283, 0971, 0972, 0973, 0974, 0975, 0976, 0977, 0978, 0979, 0980	
美洲	LX470	UZJ	1998 - 2007	雨量 传感 器			√			
美洲	LX470	UZJ	1998 - 2007	雨刮 器			√		0031, 0032, 0332	
美洲	LX470	UZJ	1998 - 2007	座椅 乘员 检测	√	√	√			SP0034, SP0035, SP0036
美洲	LX570	URJ	2008 - 2020	发动 机和 自动 变速 箱系 统	√	√	√	√	0071, 0079, 0080, 0081, 0082, 0083, 0084, 0085, 0086, 0087, 0088, 0089, 0096, 0097, 0098, 0099, 0100, 0101, 0102, 0103, 0104, 0105, 0106, 0107, 0108, 0109, 0110, 0111, 0112, 0113, 0114, 0115, 0116, 0117, 0118, 0119, 0120, 0121, 0122, 0123, 0124, 0125, 0126, 0127, 0128, 0129, 0130, 0131, 0132, 0133, 0134, 0135, 0136, 0137, 0138, 0139, 0140, 0141, 0142, 0143, 0144, 0145, 0146, 0147, 0148, 0149, 0150, 0151, 0152, 0153, 0154, 0155, 0156, 0158, 0159, 0160, 0161, 0162, 0163, 0164, 0165, 0166, 0167, 0168, 0169, 0170, 0171, 0172, 0173, 0174, 0175, 0176, 0177, 0178, 0179, 0180, 0181, 0182, 0183, 0184, 0185, 0186,	SP0003, SP0004, SP0026, SP0030, SP0032, SP0043, SP0068, SP0069, SP0070, SP0071, SP0072, SP0124
美洲	LX570	URJ	2008 - 2020	巡航 控制	√	√	√	√		

美洲	LX570	URJ	2008 – 2020	AHC	√	√	√	√	0438, 0439, 0440, 0441, 0442, 0443, 0444, 0445, 0446, 0447, 0448, 0449, 0450, 0451, 0452, 0453, 0454, 0455, 0456, 0457, 0458, 0459, 0460, 0461, 0462, 0463, 0464, 0465, 0466, 0467, 0468, 0469, 0470, 0471	
美洲	LX570	URJ	2008 – 2020	制动防抱死/稳定防滑控制	√	√	√	√	0026, 0376, 0377, 0379, 0380, 0382, 0383, 0471, 0821, 0822, 0826, 0827, 0828, 0829, 0830, 0831, 0832, 0833, 0834, 0835, 0836, 0837, 0838, 0839, 0840, 0841, 0842, 0843, 0844, 0845, 0846, 0847, 0848, 0849, 0850, 0851, 0852, 0853, 0854, 0855, 0856, 0857, 0858, 0859, 0860, 0861, 0862, 0863, 0864, 0865, 0866, 0867, 0868, 0869, 0870, 0871, 0872, 0873, 0874, 0876, 0877, 0884, 0885, 0886, 0887, 0888, 0889, 0890, 0891, 0892, 0893, 0894, 0896, 0897, 0898, 0899, 0900, 0901, 0902, 0903, 0904, 0905, 0906, 0907, 0908, 0909, 0910, 0911, 1538, 1539, 1540, 1541, 1542, 1543, 1544, 1545, 1546	SP0001, SP0003, SP0021, SP0022, SP0023, SP0024, SP0117, SP0193
美洲	LX570	URJ	2008 – 2020	胎压监测	√	√	√			SP0001, SP0002
美洲	LX570	URJ	2008 – 2020	可变齿比转向系统	√	√	√	√		SP0001, SP0004, SP0009, SP0037

美洲	LX570	URJ	2008 - 2020	空调	√	√	√	√	0556, 0557, 0558, 0559, 0560, 0561, 0562, 0563, 0564, 0565, 0566, 0567, 0568, 0569, 0570, 0571, 0572, 0573, 0574, 0575, 0576, 0577, 0578, 0579, 0580, 0581, 0582, 0583, 0584, 0585, 0586, 0587, 0588, 0589, 0590, 0591, 0592, 0593, 0594, 0595, 0596, 0597, 0598, 0599, 0600, 0601, 0602, 0603, 0604, 0605, 0606, 0607, 0608, 0609, 0610, 0611, 0612, 0613, 0614, 0615	SP0016, SP0017
美洲	LX570	URJ	2008 - 2020	安全气囊	√	√	√	√		SP0001
美洲	LX570	URJ	2008 - 2020	主车身	√	√	√	√	0005, 0282, 0300, 0301, 0317, 0319, 0333, 0335, 0337, 0339, 0426, 0427, 0429, 0433, 0434, 0435, 0436, 0490, 0496, 0497, 0498, 0499, 0500, 0501, 0502, 0783, 0784, 0785, 0786, 0787, 0788, 0789, 0790, 0791, 0792, 0793, 0794, 0795, 0796, 0797, 0798, 0799, 0800, 0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810, 0811, 0812, 0813, 0814, 0815, 0816, 0817, 0818	SP0005, SP0018, SP0019, SP0020, SP0174
美洲	LX570	URJ	2008 - 2020	网关	√	√	√	√		SP0005
美洲	LX570	URJ	2008 - 2020	附件控制网关	√	√	√	√		SP0005
美洲	LX570	URJ	2008 - 2020	紧急呼救网关	√	√	√			
美洲	LX570	URJ	2008 - 2020	4号车身	√	√	√		0310, 0311, 0312, 0313, 0314, 0315, 0316, 0317, 0318, 0319, 0320, 0321, 0322, 0323, 0324, 0325, 0326, 0327, 0328, 0329	

美洲	LX570	URJ	2008 - 2020	5号 车身	√	√	√		0031, 0032, 0330, 0331, 0332, 0333, 0334, 0335, 0336, 0337, 0338, 0339, 0340, 0341	
美洲	LX570	URJ	2008 - 2020	后门	√	√	√	√	0520, 0521, 0522, 0523, 0524, 0525, 0526	
美洲	LX570	URJ	2008 - 2020	驾驶员门车窗控制	√	√	√		0528	SP0003
美洲	LX570	URJ	2008 - 2020	前乘员门车窗控制	√	√	√		0528	SP0003
美洲	LX570	URJ	2008 - 2020	左后门车窗控制	√	√	√		0528	SP0003
美洲	LX570	URJ	2008 - 2020	右后门车窗控制	√	√	√		0528	SP0003
美洲	LX570	URJ	2008 - 2020	驾驶员座椅控制单元	√	√	√	√	0026, 0421, 0422, 0423, 0424, 0513, 0514, 0515, 0516, 0517, 0518, 0519	
美洲	LX570	URJ	2008 - 2020	主开关	√	√	√			
美洲	LX570	URJ	2008 - 2020	左前座椅空调	√	√	√		0351, 0352, 0353, 0354	
美洲	LX570	URJ	2008 - 2020	右前座椅空调	√	√	√		0351, 0352, 0353, 0354	
美洲	LX570	URJ	2008 - 2020	滑动天窗	√	√	√		0529	
美洲	LX570	URJ	2008 - 2020	电动调节转向柱	√	√	√	√	0472, 0473	

美洲	LX570	URJ	2008 - 2020	组合 仪表	√	√	√	√	0398, 0616, 0617, 0618, 0619, 0620, 0621, 0622, 0623, 0624, 0625, 0626, 0627, 0628, 0629, 0630, 0631, 0632, 0633, 0634, 0635, 0636, 0637, 0638, 0639, 0640, 0641, 0642, 0643, 0644, 0645, 0646, 0647, 0648, 0649, 0650, 0651, 0652, 0653, 0654, 0655, 0656, 0657, 0658, 0659, 0660, 0661, 0662, 0663, 0664, 0665, 0666, 0667, 0668, 0669, 0670, 0671, 0672, 0673, 0674, 0675, 0676, 0677, 0678, 0679, 0680, 0681, 0682, 0683, 0684, 0685, 0686, 0687, 0688, 0689, 0690, 0691, 0692, 0693, 0694, 0695, 0696, 0697, 0698, 0699, 0700, 0701, 0702, 0703, 0704, 0705, 0706, 0707, 0708, 0709, 0710, 0711, 0712, 0713, 0714, 0715, 0716,	
美洲	LX570	URJ	2008 - 2020	电动 后视镜	√	√	√		0278, 0280, 0281, 0282, 0283, 0317, 0426, 0427, 0428, 0429, 0433, 0434, 0435, 0436, 0437	
美洲	LX570	URJ	2008 - 2020	驻车 辅助 雷达	√	√	√	√	0023, 0024, 0025, 0026	
美洲	LX570	URJ	2008 - 2020	雨量 传感器	√	√	√			
美洲	LX570	URJ	2008 - 2020	弯道 辅助 照明 (AFS)	√	√	√	√	0007, 0008, 0009, 0474, 0475, 0476, 0477, 0478, 0479, 0480, 0481, 0482, 0483, 0484, 0485, 0486, 0487, 0488, 0489, 0490, 0491, 0492, 0493	

美洲	LX570	URJ	2008 - 2020	智能 钥匙	√	√	√	√	0329, 0333, 0496, 0498, 0501, 0502, 0530, 0531, 0532, 0533, 0534, 0535, 0536, 0537, 0538, 0539, 0540, 0541, 0542, 0543, 0544, 0545, 0546, 0547, 0548, 0549, 0550, 0551, 0552, 0553	SP0011, SP0013, SP0014, SP0015, SP0018, SP0192
美洲	LX570	URJ	2008 - 2020	座椅 乘员 检测	√	√	√			SP0034, SP0035, SP0036
美洲	LX570	URJ	2008 - 2020	车载 通信 服务 系统	√	√	√	√		
美洲	LX570	URJ	2008 - 2020	雷达 巡航	√	√	√	√		SP0041, SP0062
美洲	LX570	URJ	2008 - 2020	预碰 撞安 全系 统	√	√	√	√	0347, 0348, 0349, 0350	
美洲	LX570	URJ	2008 - 2020	高级 驻车 引导 /驻 车辅 助监 视器	√	√	√	√		
美洲	LX570	URJ	2008 - 2020	导航 系统	√	√	√	√		

美洲	LX570	URJ	2008 - 2020	发动 机	√	√	√	√	0071, 0079, 0080, 0081, 0082, 0083, 0084, 0085, 0086, 0087, 0088, 0089, 0096, 0097, 0098, 0099, 0100, 0101, 0102, 0103, 0104, 0105, 0106, 0107, 0108, 0109, 0110, 0111, 0112, 0113, 0114, 0115, 0116, 0117, 0118, 0119, 0120, 0121, 0122, 0123, 0124, 0125, 0126, 0127, 0128, 0129, 0130, 0131, 0132, 0133, 0134, 0135, 0136, 0137, 0138, 0139, 0140, 0141, 0142, 0143, 0144, 0145, 0146, 0147, 0148, 0149, 0150, 0151, 0152, 0153, 0154, 0155, 0156, 0158, 0159, 0160, 0161, 0162, 0163, 0164, 0165, 0166, 0167, 0168, 0169, 0170, 0171, 0172, 0173, 0174, 0175, 0176, 0177, 0178, 0179, 0180, 0181, 0182, 0183, 0184, 0185, 0186,	SP0004, SP0026, SP0030, SP0032, SP0043, SP0044, SP0068, SP0069, SP0070, SP0071, SP0072, SP0124
----	-------	-----	-------------------	---------	---	---	---	---	---	--

美洲	LX570	URJ	2008 - 2020	自动 变速 箱系 统	√	√	√	√	0071, 0079, 0080, 0081, 0082, 0083, 0084, 0085, 0086, 0087, 0088, 0089, 0096, 0097, 0100, 0101, 0102, 0103, 0104, 0105, 0106, 0107, 0108, 0109, 0110, 0111, 0112, 0113, 0115, 0116, 0117, 0118, 0119, 0120, 0121, 0122, 0123, 0124, 0125, 0126, 0127, 0128, 0129, 0130, 0131, 0132, 0133, 0134, 0135, 0136, 0137, 0138, 0139, 0140, 0141, 0149, 0159, 0161, 0162, 0163, 0164, 0165, 0166, 0167, 0168, 0169, 0170, 0171, 0172, 0173, 0174, 0175, 0176, 0177, 0178, 0179, 0180, 0181, 0182, 0183, 0184, 0185, 0186, 0187, 0188, 0189, 0190, 0191, 0192, 0193, 0194, 0195, 0196, 0197, 0198, 0199, 0200, 0201, 0202, 0203, 0204, 0205,	SP0003, SP0004, SP0032, SP0068, SP0124
美洲	LX570	URJ	2008 - 2020	四轮 驱动	√	√	√			
美洲	LX570	URJ	2008 - 2020	电控 液压 动力 转向	√	√	√	√		
美洲	LX570	URJ	2008 - 2020	电动 驻车 制动	√	√	√	√	0376, 0377, 0378, 0379, 0380, 0381, 0382, 0383, 0384, 0385, 0386, 0387, 0388, 0389, 0390, 0391, 0392, 0393, 0394, 0395, 0396, 0397	SP0003, SP0004
美洲	LX570	URJ	2008 - 2020	前识 别摄 像机	√	√	√	√	0052	SP0105, SP0107

美洲	LX570	URJ	2008 - 2020	车道保持辅助(LKA)/车道偏离警报(LDA)	√	√	√	√	0823, 0824	
美洲	LX570	URJ	2008 - 2020	车道保持辅助/车道偏离警报(副)	√	√	√	√		
美洲	LX570	URJ	2008 - 2020	预碰撞安全系统2	√	√	√	√	0016, 0017, 0018, 0020, 0021, 0022, 0298	SP0005, SP0038, SP0039, SP0045
美洲	LX570	URJ	2008 - 2020	中央网关	√	√	√	√		
美洲	LX570	URJ	2008 - 2020	抬头显示器	√	√	√	√	0047, 0048, 0049, 0050, 0051	
美洲	LX570	URJ	2008 - 2020	左侧后视镜	√	√	√	√	0275, 0276, 0277, 0278, 0279, 0280, 0281, 0282, 0283, 0284	
美洲	LX570	URJ	2008 - 2020	右侧后视镜	√	√	√	√	0275, 0276, 0277, 0278, 0279, 0280, 0281, 0282, 0283, 0284	
美洲	LX570	URJ	2008 - 2020	电源控制	√	√	√	√	0299, 0300, 0301, 0302, 0303, 0304, 0305	SP0046
美洲	LX570	URJ	2008 - 2020	远程发动机启动	√	√	√	√		SP0047
美洲	LX570	URJ	2008 - 2020	起动机启动控制	√	√	√	√	0256, 0257	
美洲	LX570	URJ	2008 - 2020	盲区监视系统(右侧单元)	√	√	√	√		SP0099, SP0100

美洲	LX570	URJ	2008 - 2020	盲区 监视 系统 (左 侧单 元)	√	√	√	√		
美洲	LX570	URJ	2008 - 2020	自动 远光 灯 (AHB)	√	√	√	√	0016, 0017, 0018, 00 20, 0021, 0022, 0298	
美洲	LX570	URJ	2008 - 2020	雷达 巡航 1	√	√	√	√	0026, 0421, 0422, 04 23, 0424, 0425, 0513 , 0514, 0515, 0516, 0 517, 0519	
美洲	LX570	URJ	2008 - 2020	雷达 巡航 2	√	√	√	√	0017, 0018	SP0041, SP0042
美洲	LX570	URJ	2008 - 2020	智能 进入	√	√	√	√	0329, 0333, 0496, 04 98, 0501, 0502, 0530 , 0531, 0532, 0533, 0 534, 0535, 0536, 053 7, 0538, 0539, 0540, 0541, 0542, 0543, 05 44, 0545, 0546, 0547 , 0548, 0549, 0550, 0 551, 0552, 0553	
美洲	NX200t	***	2015 - 2017	发动 机	√	√	√	√	0071, 0080, 0081, 01 10, 0111, 0114, 0137 , 0149, 0155, 0158, 0 168, 0180, 0182, 018 5, 0187, 0188, 0190, 0191, 0192, 0193, 01 94, 0195, 0204, 0206 , 0211, 0236, 0237, 0 249, 0250, 0254, 025 8, 0262, 1194, 1195, 1196, 1197, 1198, 11 99, 1200, 1201, 1202 , 1203, 1204, 1205, 1 206, 1207, 1208, 120 9, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1215, 12 16, 1217, 1218, 1219 , 1220, 1221, 1222, 1 223, 1224, 1225, 122 6, 1227, 1228, 1229, 1230, 1231, 1232	SP0004, SP0026, S P0032, SP0043, SP 0069, SP0071, SP0 124, SP0125

美洲	NX200t	***	2015 - 2017	变速 箱	√	√	√	√	0071, 0080, 0081, 01 10, 0111, 0114, 0137 , 0149, 0168, 0180, 0 182, 0185, 0187, 018 8, 0190, 0191, 0192, 0193, 0194, 0195, 02 04, 0206, 0211, 0236 , 0237, 0249, 0250, 0 254, 0258, 0262, 119 4, 1195, 1196, 1197, 1198, 1199, 1200, 12 01, 1202, 1203, 1204 , 1205, 1206, 1207, 1 208, 1209, 1210, 121 1, 1212, 1213, 1214, 1215, 1216, 1217, 12 18, 1219, 1220, 1221 , 1222, 1223, 1224, 1 225, 1226, 1227, 122 8, 1229, 1231	
美洲	NX200t	***	2015 - 2017	巡航 控制	√	√	√	√		
美洲	NX200t	***	2015 - 2017	空气 悬架	√	√	√	√	0438, 0439, 0440, 04 41, 0442, 0443, 0444 , 0445, 0446, 0447, 0 448, 0449, 0450, 045 1, 0452, 0453, 0454, 0455, 0456, 0457, 04 58, 0459, 0460, 0461 , 0462, 0463, 0464, 0 465, 0466, 0467, 046 8, 0469, 0470, 0471	SP0001, SP0007

美洲	NX200t	***	2015 - 2017	制动防抱死/稳定防滑控制	√	√	√	√	0026, 0376, 0377, 0379, 0380, 0382, 0383, 0471, 0821, 0822, 0826, 0827, 0828, 0829, 0830, 0831, 0832, 0833, 0834, 0835, 0836, 0837, 0838, 0839, 0840, 0841, 0842, 0843, 0844, 0845, 0846, 0847, 0848, 0849, 0850, 0851, 0852, 0853, 0854, 0855, 0856, 0857, 0858, 0859, 0860, 0861, 0862, 0863, 0864, 0865, 0866, 0867, 0868, 0869, 0870, 0871, 0872, 0873, 0874, 0876, 0877, 0884, 0885, 0886, 0887, 0888, 0889, 0890, 0891, 0892, 0893, 0894, 0896, 0897, 0898, 0899, 0900, 0901, 0902, 0903, 0904, 0905, 0906, 0907, 0908, 0909, 0910, 0911, 1538, 1539, 1540, 1541, 1542, 1543, 1544, 1545, 1546	SP0001, SP0003, SP0021, SP0022, SP0023, SP0024, SP0117
美洲	NX200t	***	2015 - 2017	四轮驱动	√	√	√	√	0819, 0820, 0821, 0822	SP0003, SP0053, SP0115, SP0117
美洲	NX200t	***	2015 - 2017	胎压监测	√	√	√			SP0001, SP0002
美洲	NX200t	***	2015 - 2017	电子动力方向机	√	√	√	√		SP0001, SP0009, SP0010
美洲	NX200t	***	2015 - 2017	电动驻车制动	√	√	√	√	0376, 0377, 0378, 0379, 0380, 0381, 0382, 0383, 0384, 0385, 0386, 0387, 0388, 0389, 0390, 0391, 0392, 0393, 0394, 0395, 0396, 0397	SP0003, SP0004
美洲	NX200t	***	2015 - 2017	高级驻车引导/驻车辅助监视器	√	√	√	√		

美洲	NX200t	***	2015 - 2017	车道 偏离 警报	√	√	√	√	0823, 0824	SP0105, SP0107
美洲	NX200t	***	2015 - 2017	空调	√	√	√	√	0556, 0557, 0558, 0559, 0560, 0561, 0562, 0563, 0564, 0565, 0566, 0567, 0568, 0569, 0570, 0571, 0572, 0573, 0574, 0575, 0576, 0577, 0578, 0579, 0580, 0581, 0582, 0583, 0584, 0585, 0586, 0587, 0588, 0589, 0590, 0591, 0592, 0593, 0594, 0595, 0596, 0597, 0598, 0599, 0600, 0601, 0602, 0603, 0604, 0605, 0606, 0607, 0608, 0609, 0610, 0611, 0612, 0613, 0614, 0615	SP0016, SP0017
美洲	NX200t	***	2015 - 2017	安全 气囊	√	√	√	√		SP0001
美洲	NX200t	***	2015 - 2017	主车 身	√	√	√	√	0005, 0282, 0300, 0301, 0317, 0319, 0333, 0335, 0337, 0339, 0426, 0427, 0429, 0433, 0434, 0435, 0436, 0490, 0496, 0497, 0498, 0499, 0500, 0501, 0502, 0783, 0784, 0785, 0786, 0787, 0788, 0789, 0790, 0791, 0792, 0793, 0794, 0795, 0796, 0797, 0798, 0799, 0800, 0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810, 0811, 0812, 0813, 0814, 0815, 0816, 0817, 0818	SP0005, SP0018, SP0019, SP0020, SP0174
美洲	NX200t	***	2015 - 2017	网关	√	√	√	√		SP0005
美洲	NX200t	***	2015 - 2017	后门	√	√	√	√	0520, 0521, 0522, 0523, 0524, 0525, 0526	
美洲	NX200t	***	2015 - 2017	驾驶员门 车窗控制	√	√	√		0528	SP0003

美洲	NX200t	***	2015 - 2017	前乘 员门 车窗 控制	√	√	√		0528	SP0003
美洲	NX200t	***	2015 - 2017	左后 门车 窗控 制	√	√	√		0528	SP0003
美洲	NX200t	***	2015 - 2017	右后 门车 窗控 制	√	√	√		0528	SP0003
美洲	NX200t	***	2015 - 2017	驾驶 员座 椅控 制单 元	√	√	√	√	0026, 0421, 0422, 04 23, 0424, 0513, 0514 , 0515, 0516, 0517, 0 518, 0519	
美洲	NX200t	***	2015 - 2017	主开 关	√	√	√			
美洲	NX200t	***	2015 - 2017	滑动 天窗	√	√	√		0529	
美洲	NX200t	***	2015 - 2017	电动 调节 转向 柱	√	√	√	√	0472, 0473	

美洲	NX200t	***	2015 - 2017	组合 仪表	√	√	√	√	0398, 0616, 0617, 0618, 0619, 0620, 0621, 0622, 0623, 0624, 0625, 0626, 0627, 0628, 0629, 0630, 0631, 0632, 0633, 0634, 0635, 0636, 0637, 0638, 0639, 0640, 0641, 0642, 0643, 0644, 0645, 0646, 0647, 0648, 0649, 0650, 0651, 0652, 0653, 0654, 0655, 0656, 0657, 0658, 0659, 0660, 0661, 0662, 0663, 0664, 0665, 0666, 0667, 0668, 0669, 0670, 0671, 0672, 0673, 0674, 0675, 0676, 0677, 0678, 0679, 0680, 0681, 0682, 0683, 0684, 0685, 0686, 0687, 0688, 0689, 0690, 0691, 0692, 0693, 0694, 0695, 0696, 0697, 0698, 0699, 0700, 0701, 0702, 0703, 0704, 0705, 0706, 0707, 0708, 0709, 0710, 0711, 0712, 0713, 0714, 0715, 0716,	
美洲	NX200t	***	2015 - 2017	左侧 后视镜	√	√	√	√	0275, 0276, 0277, 0278, 0279, 0280, 0281, 0282, 0283, 0284	
美洲	NX200t	***	2015 - 2017	右侧 后视镜	√	√	√	√	0275, 0276, 0277, 0278, 0279, 0280, 0281, 0282, 0283, 0284	
美洲	NX200t	***	2015 - 2017	驻车 辅助 雷达	√	√	√	√	0023, 0024, 0025, 0026	
美洲	NX200t	***	2015 - 2017	前大 灯自 动调 平	√	√	√	√	0001, 0002, 0003, 0004, 0005, 0006, 0007, SP0008	
美洲	NX200t	***	2015 - 2017	智能 钥匙	√	√	√	√	0329, 0333, 0496, 0498, 0501, 0502, 0530, 0531, 0532, 0533, 0534, 0535, 0536, 0537, 0538, 0539, 0540, 0541, 0542, 0543, 0544, 0545, 0546, 0547, 0548, 0549, 0550, 0551, 0552, 0553	SP0011, SP0013, SP0014, SP0015, SP0018, SP0192

美洲	NX200t	***	2015 - 2017	电源控制	√	√	√	√	0299, 0300, 0301, 0302, 0303, 0304, 0305	SP0046
美洲	NX200t	***	2015 - 2017	座椅乘员检测	√	√	√			SP0034, SP0035, SP0036
美洲	NX200t	***	2015 - 2017	起动机启动控制	√	√	√	√	0256, 0257	
美洲	NX200t	***	2015 - 2017	导航系统	√	√	√	√		
美洲	NX200t	***	2015 - 2017	盲区监视系统(右侧单元)	√	√	√	√		SP0099, SP0100
美洲	NX200t	***	2015 - 2017	盲区监视系统(左侧单元)	√	√	√	√		
美洲	NX200t	***	2015 - 2017	ASC	√	√	√	√	1182	
美洲	NX200t	***	2015 - 2017	车载通信服务系统	√	√	√	√		
美洲	NX200t	***	2015 - 2017	雷达巡航	√	√	√	√		SP0041, SP0042
美洲	NX200t	***	2015 - 2017	预碰撞安全系统2	√	√	√	√	0016, 0017, 0018, 0020, 0021, 0022, 0298	SP0005, SP0038, SP0039, SP0045
美洲	NX200t	***	2015 - 2017	附件控制网关	√	√	√	√		SP0005
美洲	NX200t	***	2015 - 2017	远程发动机启动	√	√	√	√		SP0047

美洲	NX200t	***	2015 - 2017	智能 进入	√	√	√	√	0329, 0333, 0496, 0498, 0501, 0502, 0530, 0531, 0532, 0533, 0534, 0535, 0536, 0537, 0538, 0539, 0540, 0541, 0542, 0543, 0544, 0545, 0546, 0547, 0548, 0549, 0550, 0551, 0552, 0553	
美洲	NX300	***	2018 - 2021	发动 机	√	√	√	√	0071, 0080, 0081, 0110, 0111, 0114, 0137, 0149, 0155, 0158, 0168, 0180, 0182, 0185, 0187, 0188, 0190, 0191, 0192, 0193, 0194, 0195, 0204, 0206, 0211, 0236, 0237, 0249, 0250, 0254, 0258, 0262, 1194, 1195, 1196, 1197, 1198, 1199, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1215, 1216, 1217, 1218, 1219, 1220, 1221, 1222, 1223, 1224, 1225, 1226, 1227, 1228, 1229, 1230, 1231, 1232	SP0004, SP0026, SP0029, SP0032, SP0043, SP0067, SP0069, SP0071, SP0118, SP0119, SP0120, SP0121, SP0122, SP0123, SP0124, SP0125
美洲	NX300	***	2018 - 2021	变速 箱	√	√	√	√	0071, 0080, 0081, 0110, 0111, 0114, 0137, 0149, 0168, 0180, 0182, 0185, 0187, 0188, 0190, 0191, 0192, 0193, 0194, 0195, 0204, 0206, 0211, 0236, 0237, 0249, 0250, 0254, 0258, 0262, 1194, 1195, 1196, 1197, 1198, 1199, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1215, 1216, 1217, 1218, 1219, 1220, 1221, 1222, 1223, 1224, 1225, 1226, 1227, 1228, 1229, 1230, 1231, 1232	SP0004, SP0029, SP0032, SP0124
美洲	NX300	***	2018 - 2021	巡航 控制	√	√	√	√		

美洲	NX300	***	2018 - 2021	空气 悬架	√	√	√	√	0438, 0439, 0440, 0441, 0442, 0443, 0444, 0445, 0446, 0447, 0448, 0449, 0450, 0451, 0452, 0453, 0454, 0455, 0456, 0457, 0458, 0459, 0460, 0461, 0462, 0463, 0464, 0465, 0466, 0467, 0468, 0469, 0470, 0471	SP0001, SP0007
美洲	NX300	***	2018 - 2021	制动 防抱死/ 稳定 防滑 控制	√	√	√	√	0026, 0376, 0377, 0379, 0380, 0382, 0383, 0471, 0821, 0822, 0826, 0827, 0828, 0829, 0830, 0831, 0832, 0833, 0834, 0835, 0836, 0837, 0838, 0839, 0840, 0841, 0842, 0843, 0844, 0845, 0846, 0847, 0848, 0849, 0850, 0851, 0852, 0853, 0854, 0855, 0856, 0857, 0858, 0859, 0860, 0861, 0862, 0863, 0864, 0865, 0866, 0867, 0868, 0869, 0870, 0871, 0872, 0873, 0874, 0876, 0877, 0884, 0885, 0886, 0887, 0888, 0889, 0890, 0891, 0892, 0893, 0894, 0896, 0897, 0898, 0899, 0900, 0901, 0902, 0903, 0904, 0905, 0906, 0907, 0908, 0909, 0910, 0911, 1538, 1539, 1540, 1541, 1542, 1543, 1544, 1545, 1546	SP0001, SP0003, SP0021, SP0022, SP0023, SP0024, SP0096, SP0117
美洲	NX300	***	2018 - 2021	四轮 驱动	√	√	√	√	0819, 0820, 0821, 0822	SP0003, SP0053, SP0115, SP0117
美洲	NX300	***	2018 - 2021	胎压 监测	√	√	√			SP0001, SP0002, SP0084, SP0085, SP0086
美洲	NX300	***	2018 - 2021	电子 动力 方向 机	√	√	√	√		SP0001, SP0009, SP0010

美洲	NX300	***	2018 - 2021	电动 驻车 制动	√	√	√	√	0376, 0377, 0378, 0379, 0380, 0381, 0382, 0383, 0384, 0385, 0386, 0387, 0388, 0389, 0390, 0391, 0392, 0393, 0394, 0395, 0396, 0397	SP0003, SP0004
美洲	NX300	***	2018 - 2021	前识 别摄 像机	√	√	√	√	0052	SP0079, SP0105, SP0106, SP0195, SP0196, SP0197
美洲	NX300	***	2018 - 2021	车道 保持 辅助 (LKA) /车 道偏 离警 报 (LDA)	√	√	√	√	0823, 0824	
美洲	NX300	***	2018 - 2021	车道 保持 辅助 /车 道偏 离警 报 (副)	√	√	√	√		
美洲	NX300	***	2018 - 2021	全景 监视	√	√	√	√		
美洲	NX300	***	2018 - 2021	驻车 辅助 监视	√	√	√	√		
美洲	NX300	***	2018 - 2021	空调	√	√	√	√	0556, 0557, 0558, 0559, 0560, 0561, 0562, 0563, 0564, 0565, 0566, 0567, 0568, 0569, 0570, 0571, 0572, 0573, 0574, 0575, 0576, 0577, 0578, 0579, 0580, 0581, 0582, 0583, 0584, 0585, 0586, 0587, 0588, 0589, 0590, 0591, 0592, 0593, 0594, 0595, 0596, 0597, 0598, 0599, 0600, 0601, 0602, 0603, 0604, 0605, 0606, 0607, 0608, 0609, 0610, 0611, 0612, 0613, 0614, 0615	SP0016, SP0052, SP0090, SP0091, SP0092, SP0093, SP0094

美洲	NX300	***	2018 - 2021	安全气囊	√	√	√	√		SP0001
美洲	NX300	***	2018 - 2021	预碰撞安全系统2	√	√	√	√	0016, 0017, 0018, 0020, 0021, 0022, 0298	SP0005, SP0038, SP0039, SP0045, SP0075, SP0076, SP0077, SP0078, SP0079
美洲	NX300	***	2018 - 2021	主车身	√	√	√	√	0005, 0282, 0300, 0301, 0317, 0319, 0333, 0335, 0337, 0339, 0426, 0427, 0429, 0433, 0434, 0435, 0436, 0490, 0496, 0497, 0498, 0499, 0500, 0501, 0502, 0783, 0784, 0785, 0786, 0787, 0788, 0789, 0790, 0791, 0792, 0793, 0794, 0795, 0796, 0797, 0798, 0799, 0800, 0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810, 0811, 0812, 0813, 0814, 0815, 0816, 0817, 0818	SP0005, SP0018, SP0019, SP0020, SP00174
美洲	NX300	***	2018 - 2021	附件控制网关	√	√	√	√		SP0005
美洲	NX300	***	2018 - 2021	中央网关	√	√	√	√		SP0005
美洲	NX300	***	2018 - 2021	后门	√	√	√	√	0520, 0521, 0522, 0523, 0524, 0525, 0526	
美洲	NX300	***	2018 - 2021	驾驶员门车窗控制	√	√	√		0528	SP0003
美洲	NX300	***	2018 - 2021	前乘员门车窗控制	√	√	√		0528	SP0003
美洲	NX300	***	2018 - 2021	左后门车窗控制	√	√	√		0528	SP0003
美洲	NX300	***	2018 - 2021	右后门车窗控制	√	√	√		0528	SP0003

美洲	NX300	***	2018 - 2021	驾驶员座椅控制单元	√	√	√	√	0026, 0421, 0422, 0423, 0424, 0513, 0514, 0515, 0516, 0517, 0518, 0519	
美洲	NX300	***	2018 - 2021	主开关	√	√	√			
美洲	NX300	***	2018 - 2021	滑动天窗	√	√	√		0529	
美洲	NX300	***	2018 - 2021	电动调节转向柱	√	√	√	√	0472, 0473	
美洲	NX300	***	2018 - 2021	组合仪表	√	√	√	√	0398, 0616, 0617, 0618, 0619, 0620, 0621, 0622, 0623, 0624, 0625, 0626, 0627, 0628, 0629, 0630, 0631, 0632, 0633, 0634, 0635, 0636, 0637, 0638, 0639, 0640, 0641, 0642, 0643, 0644, 0645, 0646, 0647, 0648, 0649, 0650, 0651, 0652, 0653, 0654, 0655, 0656, 0657, 0658, 0659, 0660, 0661, 0662, 0663, 0664, 0665, 0666, 0667, 0668, 0669, 0670, 0671, 0672, 0673, 0674, 0675, 0676, 0677, 0678, 0679, 0680, 0681, 0682, 0683, 0684, 0685, 0686, 0687, 0688, 0689, 0690, 0691, 0692, 0693, 0694, 0695, 0696, 0697, 0698, 0699, 0700, 0701, 0702, 0703, 0704, 0705, 0706, 0707, 0708, 0709, 0710, 0711, 0712, 0713, 0714, 0715, 0716,	SP0095
美洲	NX300	***	2018 - 2021	抬头显示器	√	√	√	√	0047, 0048, 0049, 0050, 0051	
美洲	NX300	***	2018 - 2021	左侧后视镜	√	√	√	√	0275, 0276, 0277, 0278, 0279, 0280, 0281, 0282, 0283, 0284	

美洲	NX300	***	2018 - 2021	右侧 后视镜	√	√	√	√	0275, 0276, 0277, 0278, 0279, 0280, 0281, 0282, 0283, 0284	
美洲	NX300	***	2018 - 2021	驻车 辅助 雷达	√	√	√	√	0023, 0024, 0025, 0026	
美洲	NX300	***	2018 - 2021	弯道 辅助 照明 (AFS)	√	√	√	√	0007, 0008, 0009, 0474, 0475, 0476, 0477, 0478, 0479, 0480, 0481, 0482, 0483, 0484, 0485, 0486, 0487, 0488, 0489, 0490, 0491, 0492, 0493	SP0089
美洲	NX300	***	2018 - 2021	前大 灯自 动调 平	√	√	√		0001, 0002, 0003, 0004, 0005, 0006, 0007, 0008, 0009, 0010, 0011, 0012, 0013, 0014, 0015	SP0008, SP0089
美洲	NX300	***	2018 - 2021	智能 进入	√	√	√	√	0329, 0333, 0496, 0498, 0501, 0502, 0530, 0531, 0532, 0533, 0534, 0535, 0536, 0537, 0538, 0539, 0540, 0541, 0542, 0543, 0544, 0545, 0546, 0547, 0548, 0549, 0550, 0551, 0552, 0553	SP0012, SP0014, SP0015, SP0018, SP0191, SP0192
美洲	NX300	***	2018 - 2021	电源 控制	√	√	√	√	0299, 0300, 0301, 0302, 0303, 0304, 0305	SP0046
美洲	NX300	***	2018 - 2021	座椅 乘员 检测	√	√	√			SP0034, SP0035, SP0036, SP0194
美洲	NX300	***	2018 - 2021	远程 发动 机起 动	√	√	√	√		SP0047, SP0048, SP0049
美洲	NX300	***	2018 - 2021	起动 机起 动控 制	√	√	√	√	0256, 0257	
美洲	NX300	***	2018 - 2021	导航 系统	√	√	√	√		SP0050, SP0051, SP0080, SP0081, SP0082, SP0083, SP0188, SP0189, SP0190
美洲	NX300	***	2018 - 2021	盲区 监视 系统 (右 侧单 元)	√	√	√	√		SP0097, SP0098, SP0099, SP0100

美洲	NX300	***	2018 - 2021	盲区 监视 系统 (左 侧单 元)	√	√	√	√		SP0101, SP0102, S P0103, SP0104
美洲	NX300	***	2018 - 2021	ASC	√	√	√	√	1182	
美洲	NX300	***	2018 - 2021	车载 通信 服务 系统	√	√	√	√	1521, 1522	SP0130, SP0186, S P0187
美洲	NX300	***	2018 - 2021	雷达 巡航 1	√	√	√	√		
美洲	NX300	***	2018 - 2021	雷达 巡航 2	√	√	√	√	0017, 0018, 1504, 15 05	SP0041, SP0042, S P0079
美洲	NX300	***	2018 - 2021	防抱 死制 动/ 电子 驻车	√	√	√		0471, 0830, 0839, 08 87, 0911, 1498, 1499 , 1500, 1501, 1502, 1 503	
美洲	NX300	***	2018 - 2021	车道 控制	√	√	√		0824, 0989	
美洲	NX300	***	2018 - 2021	预碰 撞系 统	√	√	√		1524, 1525, 1526	
美洲	NX300	***	2018 - 2021	路标 侦测 辅助	√	√	√			
美洲	NX300	***	2018 - 2021	前识 别摄 像机 (大 灯控 制)	√	√	√			
美洲	NX300	***	2018 - 2021	前雷 达传 感器	√	√	√			

美洲	NX300h	AYZ	2015 - 2021	发动机和自动变速箱系统	√	√	√	√	0071, 0079, 0080, 0081, 0082, 0083, 0084, 0085, 0086, 0087, 0088, 0089, 0096, 0097, 0098, 0099, 0100, 0101, 0102, 0103, 0104, 0105, 0106, 0107, 0108, 0109, 0110, 0111, 0112, 0113, 0114, 0115, 0116, 0117, 0118, 0119, 0120, 0121, 0122, 0123, 0124, 0125, 0126, 0127, 0128, 0129, 0130, 0131, 0132, 0133, 0134, 0135, 0136, 0137, 0138, 0139, 0140, 0141, 0142, 0143, 0144, 0145, 0146, 0147, 0148, 0149, 0150, 0151, 0152, 0153, 0154, 0155, 0156, 0158, 0159, 0160, 0161, 0162, 0163, 0164, 0165, 0166, 0167, 0168, 0169, 0170, 0171, 0172, 0173, 0174, 0175, 0176, 0177, 0178, 0179, 0180, 0181, 0182, 0183, 0184, 0185, 0186,	SP0003, SP0004, SP0026, SP0030, SP0032, SP0043, SP0068, SP0069, SP0070, SP0071, SP0072, SP0124
美洲	NX300h	AYZ	2015 - 2021	混合动力控制	√	√	√	√	0068, 0069, 0070, 0071, 0072, 0073, 0074, 0075, 0076, 0077, 0078, 0079, 0080, 0081	SP0003, SP0004, SP0005, SP0024, SP0025, SP0026, SP0054, SP0055, SP0056, SP0057, SP0058, SP0059
美洲	NX300h	AYZ	2015 - 2021	巡航控制	√	√	√	√		

美洲	NX300h	AYZ	2015 - 2021	制动防抱死/稳定防滑控制	√	√	√	√	0026, 0376, 0377, 0379, 0380, 0382, 0383, 0471, 0821, 0822, 0826, 0827, 0828, 0829, 0830, 0831, 0832, 0833, 0834, 0835, 0836, 0837, 0838, 0839, 0840, 0841, 0842, 0843, 0844, 0845, 0846, 0847, 0848, 0849, 0850, 0851, 0852, 0853, 0854, 0855, 0856, 0857, 0858, 0859, 0860, 0861, 0862, 0863, 0864, 0865, 0866, 0867, 0868, 0869, 0870, 0871, 0872, 0873, 0874, 0876, 0877, 0884, 0885, 0886, 0887, 0888, 0889, 0890, 0891, 0892, 0893, 0894, 0896, 0897, 0898, 0899, 0900, 0901, 0902, 0903, 0904, 0905, 0906, 0907, 0908, 0909, 0910, 0911, 1538, 1539, 1540, 1541, 1542, 1543, 1544, 1545, 1546	SP0001, SP0003, SP0021, SP0022, SP0023, SP0144
美洲	NX300h	AYZ	2015 - 2021	胎压监测	√	√	√			SP0001, SP0002
美洲	NX300h	AYZ	2015 - 2021	电子动力方向机	√	√	√	√		SP0001, SP0009, SP0010
美洲	NX300h	AYZ	2015 - 2021	电动车驻车制动	√	√	√	√	0376, 0377, 0378, 0379, 0380, 0381, 0382, 0383, 0384, 0385, 0386, 0387, 0388, 0389, 0390, 0391, 0392, 0393, 0394, 0395, 0396, 0397	SP0003, SP0004
美洲	NX300h	AYZ	2015 - 2021	高级驻车引导/驻车辅助监视器	√	√	√	√		
美洲	NX300h	AYZ	2015 - 2021	车道偏离警报	√	√	√	√	0823, 0824	SP0105, SP0107

美洲	NX300h	AYZ	2015 - 2021	空调	√	√	√	√	0556, 0557, 0558, 0559, 0560, 0561, 0562, 0563, 0564, 0565, 0566, 0567, 0568, 0569, 0570, 0571, 0572, 0573, 0574, 0575, 0576, 0577, 0578, 0579, 0580, 0581, 0582, 0583, 0584, 0585, 0586, 0587, 0588, 0589, 0590, 0591, 0592, 0593, 0594, 0595, 0596, 0597, 0598, 0599, 0600, 0601, 0602, 0603, 0604, 0605, 0606, 0607, 0608, 0609, 0610, 0611, 0612, 0613, 0614, 0615	SP0016, SP0017
美洲	NX300h	AYZ	2015 - 2021	安全气囊	√	√	√	√		SP0001
美洲	NX300h	AYZ	2015 - 2021	主车身	√	√	√	√	0005, 0282, 0300, 0301, 0317, 0319, 0333, 0335, 0337, 0339, 0426, 0427, 0429, 0433, 0434, 0435, 0436, 0490, 0496, 0497, 0498, 0499, 0500, 0501, 0502, 0783, 0784, 0785, 0786, 0787, 0788, 0789, 0790, 0791, 0792, 0793, 0794, 0795, 0796, 0797, 0798, 0799, 0800, 0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810, 0811, 0812, 0813, 0814, 0815, 0816, 0817, 0818	SP0005, SP0018, SP0019, SP0020, SP0174
美洲	NX300h	AYZ	2015 - 2021	混动控制网关	√	√	√	√		SP0005
美洲	NX300h	AYZ	2015 - 2021	后门	√	√	√	√	0520, 0521, 0522, 0523, 0524, 0525, 0526	
美洲	NX300h	AYZ	2015 - 2021	驾驶员门车窗控制	√	√	√		0528	SP0003
美洲	NX300h	AYZ	2015 - 2021	前乘员门车窗控制	√	√	√		0528	SP0003

美洲	NX300h	AYZ	2015 - 2021	左后 门车 窗控 制	√	√	√		0528	SP0003
美洲	NX300h	AYZ	2015 - 2021	右后 门车 窗控 制	√	√	√		0528	SP0003
美洲	NX300h	AYZ	2015 - 2021	驾驶 员座 椅控 制单 元	√	√	√	√	0026, 0421, 0422, 04 23, 0424, 0513, 0514 , 0515, 0516, 0517, 0 518, 0519	
美洲	NX300h	AYZ	2015 - 2021	主开 关	√	√	√			
美洲	NX300h	AYZ	2015 - 2021	滑动 天窗	√	√	√		0529	
美洲	NX300h	AYZ	2015 - 2021	电动 调节 转向 柱	√	√	√	√	0472, 0473	
美洲	NX300h	AYZ	2015 - 2021	组合 仪表	√	√	√	√	0398, 0616, 0617, 06 18, 0619, 0620, 0621 , 0622, 0623, 0624, 0 625, 0626, 0627, 062 8, 0629, 0630, 0631, 0632, 0633, 0634, 06 35, 0636, 0637, 0638 , 0639, 0640, 0641, 0 642, 0643, 0644, 064 5, 0646, 0647, 0648, 0649, 0650, 0651, 06 52, 0653, 0654, 0655 , 0656, 0657, 0658, 0 659, 0660, 0661, 066 2, 0663, 0664, 0665, 0666, 0667, 0668, 06 69, 0670, 0671, 0672 , 0673, 0674, 0675, 0 676, 0677, 0678, 067 9, 0680, 0681, 0682, 0683, 0684, 0685, 06 86, 0687, 0688, 0689 , 0690, 0691, 0692, 0 693, 0694, 0695, 069 6, 0697, 0698, 0699, 0700, 0701, 0702, 07 03, 0704, 0705, 0706 , 0707, 0708, 0709, 0 710, 0711, 0712, 071 3, 0714, 0715, 0716,	

美洲	NX300h	AYZ	2015 - 2021	左侧 后视镜	√	√	√	√	0275, 0276, 0277, 0278, 0279, 0280, 0281, 0282, 0283, 0284	
美洲	NX300h	AYZ	2015 - 2021	右侧 后视镜	√	√	√	√	0275, 0276, 0277, 0278, 0279, 0280, 0281, 0282, 0283, 0284	
美洲	NX300h	AYZ	2015 - 2021	驻车 辅助 雷达	√	√	√	√	0023, 0024, 0025, 0026	
美洲	NX300h	AYZ	2015 - 2021	前大 灯自 动调 平	√	√	√	√	0001, 0002, 0003, 0004, 0005, 0006, 0007, SP0008	
美洲	NX300h	AYZ	2015 - 2021	智能 钥匙	√	√	√	√	0329, 0333, 0496, 0498, 0501, 0502, 0530, 0531, 0532, 0533, 0534, 0535, 0536, 0537, 0538, 0539, 0540, 0541, 0542, 0543, 0544, 0545, 0546, 0547, 0548, 0549, 0550, 0551, 0552, 0553	SP0011, SP0013, SP0014, SP0015, SP0018, SP0192
美洲	NX300h	AYZ	2015 - 2021	电源 控制	√	√	√	√	0299, 0300, 0301, 0302, 0303, 0304, 0305	SP0046
美洲	NX300h	AYZ	2015 - 2021	座椅 乘员 检测	√	√	√			SP0034, SP0035, SP0036
美洲	NX300h	AYZ	2015 - 2021	导航 系统	√	√	√	√		
美洲	NX300h	AYZ	2015 - 2021	盲区 监视 系统 (右 侧单 元)	√	√	√	√		SP0099, SP0100
美洲	NX300h	AYZ	2015 - 2021	盲区 监视 系统 (左 侧单 元)	√	√	√	√		
美洲	NX300h	AYZ	2015 - 2021	车辆 接近 警示 系统	√	√	√		0044, 0045, 0046	
美洲	NX300h	AYZ	2015 - 2021	ASC	√	√	√	√	1182	
美洲	NX300h	AYZ	2015 - 2021	车载 通信 服务 系统	√	√	√	√	1521, 1522	

美洲	NX300h	AYZ	2015 - 2021	雷达 巡航	√	√	√	√		SP0041, SP0042
美洲	NX300h	AYZ	2015 - 2021	预碰 撞安 全系 统2	√	√	√	√	0016, 0017, 0018, 00 20, 0021, 0022, 0298	SP0005, SP0038, S P0039, SP0045
美洲	NX300h	AYZ	2015 - 2021	附件 控制 网关	√	√	√	√		SP0005
美洲	NX300h	AYZ	2015 - 2021	远程 发动 机起 动	√	√	√	√		SP0047
美洲	NX300h	AYZ	2015 - 2021	智能 进入	√	√	√	√	0329, 0333, 0496, 04 98, 0501, 0502, 0530 , 0531, 0532, 0533, 0 534, 0535, 0536, 053 7, 0538, 0539, 0540, 0541, 0542, 0543, 05 44, 0545, 0546, 0547 , 0548, 0549, 0550, 0 551, 0552, 0553	
美洲	NX300h	AYZ	2015 - 2021	前识 别摄 像机	√	√	√	√	0052	
美洲	NX300h	AYZ	2015 - 2021	车道 保持 辅助 (LKA) / 车 道偏 离警 报 (LDA)	√	√	√	√	0823, 0824	
美洲	NX300h	AYZ	2015 - 2021	车道 保持 辅助 / 车 道偏 离警 报 (副)	√	√	√	√		
美洲	NX300h	AYZ	2015 - 2021	全景 监视	√	√	√	√		
美洲	NX300h	AYZ	2015 - 2021	驻车 辅助 监视	√	√	√	√		
美洲	NX300h	AYZ	2015 - 2021	中央 网关	√	√	√	√		

美洲	NX300h	AYZ	2015 - 2021	抬头 显示器	√	√	√	√	0047, 0048, 0049, 0050, 0051	
美洲	NX300h	AYZ	2015 - 2021	弯道 辅助 照明 (AFS)	√	√	√	√	0007, 0008, 0009, 0474, 0475, 0476, 0477, 0478, 0479, 0480, 0481, 0482, 0483, 0484, 0485, 0486, 0487, 0488, 0489, 0490, 0491, 0492, 0493	
美洲	NX300h	AYZ	2015 - 2021	雷达 巡航 1	√	√	√	√		
美洲	NX300h	AYZ	2015 - 2021	雷达 巡航 2	√	√	√	√	1504, 1505	
美洲	NX300h	AYZ	2015 - 2021	车道 控制	√	√	√		0824, 0989	
美洲	NX300h	AYZ	2015 - 2021	预碰 撞系 统	√	√	√		1524, 1525, 1526	
美洲	NX300h	AYZ	2015 - 2021	路标 侦测 辅助	√	√	√			
美洲	NX300h	AYZ	2015 - 2021	前识 别摄 像机 (大 灯控 制)	√	√	√			
美洲	NX300h	AYZ	2015 - 2021	前雷 达传 感器	√	√	√			

美洲	RC-F	USC	2015 - 2020	发动 机	√	√	√	√	0071, 0079, 0080, 0081, 0082, 0083, 0084, 0085, 0086, 0087, 0088, 0089, 0096, 0097, 0098, 0099, 0100, 0101, 0102, 0103, 0104, 0105, 0106, 0107, 0108, 0109, 0110, 0111, 0112, 0113, 0114, 0115, 0116, 0117, 0118, 0119, 0120, 0121, 0122, 0123, 0124, 0125, 0126, 0127, 0128, 0129, 0130, 0131, 0132, 0133, 0134, 0135, 0136, 0137, 0138, 0139, 0140, 0141, 0142, 0143, 0144, 0145, 0146, 0147, 0148, 0149, 0150, 0151, 0152, 0153, 0154, 0155, 0156, 0158, 0159, 0160, 0161, 0162, 0163, 0164, 0165, 0166, 0167, 0168, 0169, 0170, 0171, 0172, 0173, 0174, 0175, 0176, 0177, 0178, 0179, 0180, 0181, 0182, 0183, 0184, 0185, 0186,	SP0004, SP0026, SP0029, SP0030, SP0032, SP0043, SP0044, SP0067, SP0068, SP0069, SP0070, SP0071, SP0072, SP0119, SP0120, SP0121, SP0123, SP0124, SP0142
----	------	-----	-------------------	---------	---	---	---	---	---	--

美洲	RC-F	USC	2015 - 2020	自动 变速 箱系 统	√	√	√	√	0071, 0079, 0080, 0081, 0082, 0083, 0084, 0085, 0086, 0087, 0088, 0089, 0096, 0097, 0100, 0101, 0102, 0103, 0104, 0105, 0106, 0107, 0108, 0109, 0110, 0111, 0112, 0113, 0115, 0116, 0117, 0118, 0119, 0120, 0121, 0122, 0123, 0124, 0125, 0126, 0127, 0128, 0129, 0130, 0131, 0132, 0133, 0134, 0135, 0136, 0137, 0138, 0139, 0140, 0141, 0149, 0159, 0161, 0162, 0163, 0164, 0165, 0166, 0167, 0168, 0169, 0170, 0171, 0172, 0173, 0174, 0175, 0176, 0177, 0178, 0179, 0180, 0181, 0182, 0183, 0184, 0185, 0186, 0187, 0188, 0189, 0190, 0191, 0192, 0193, 0194, 0195, 0196, 0197, 0198, 0199, 0200, 0201, 0202, 0203, 0204, 0205,	SP0003, SP0004, SP0032, SP0068, SP0124
美洲	RC-F	USC	2015 - 2020	巡航 控制	√	√	√	√		
美洲	RC-F	USC	2015 - 2020	胎压 监测	√	√	√			SP0001, SP0002, SP0084, SP0085, SP0086
美洲	RC-F	USC	2015 - 2020	电子 动力 方向 机	√	√	√	√		SP0001, SP0009, SP0010
美洲	RC-F	USC	2015 - 2020	高级 驻车 引导 /驻 车辅 助监 视器	√	√	√	√		
美洲	RC-F	USC	2015 - 2020	车道 偏离 警报	√	√	√	√	0823, 0824	SP0105, SP0107

美洲	RC-F	USC	2015 - 2020	空调	√	√	√	√	0556, 0557, 0558, 0559, 0560, 0561, 0562, 0563, 0564, 0565, 0566, 0567, 0568, 0569, 0570, 0571, 0572, 0573, 0574, 0575, 0576, 0577, 0578, 0579, 0580, 0581, 0582, 0583, 0584, 0585, 0586, 0587, 0588, 0589, 0590, 0591, 0592, 0593, 0594, 0595, 0596, 0597, 0598, 0599, 0600, 0601, 0602, 0603, 0604, 0605, 0606, 0607, 0608, 0609, 0610, 0611, 0612, 0613, 0614, 0615	SP0016, SP0017, SP0052, SP0090, SP0091, SP0092, SP0093, SP0094
美洲	RC-F	USC	2015 - 2020	安全气囊	√	√	√	√		SP0001
美洲	RC-F	USC	2015 - 2020	主车身	√	√	√	√	0005, 0282, 0300, 0301, 0317, 0319, 0333, 0335, 0337, 0339, 0426, 0427, 0429, 0433, 0434, 0435, 0436, 0490, 0496, 0497, 0498, 0499, 0500, 0501, 0502, 0783, 0784, 0785, 0786, 0787, 0788, 0789, 0790, 0791, 0792, 0793, 0794, 0795, 0796, 0797, 0798, 0799, 0800, 0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810, 0811, 0812, 0813, 0814, 0815, 0816, 0817, 0818	SP0005, SP0018, SP0019, SP0020, SP0174
美洲	RC-F	USC	2015 - 2020	网关	√	√	√	√		SP0005
美洲	RC-F	USC	2015 - 2020	动态扭矩矢量四驱系统(TVD)	√	√	√	√	0042, 0043	SP0004, SP0203
美洲	RC-F	USC	2015 - 2020	驾驶员门车窗控制	√	√	√		0528	SP0003

美洲	RC-F	USC	2015 - 2020	前乘 员门 车窗 控制	√	√	√		0528	SP0003
美洲	RC-F	USC	2015 - 2020	驾 驶 员 座 椅 控 制 单 元	√	√	√	√	0026, 0421, 0422, 0423, 0424, 0513, 0514, 0515, 0516, 0517, 0518, 0519	
美洲	RC-F	USC	2015 - 2020	前乘 员座 椅控 制单 元	√	√	√	√	0026, 0421, 0422, 0423, 0424, 0425, 0513, 0514, 0515, 0516, 0517, 0519	
美洲	RC-F	USC	2015 - 2020	主开 关	√	√	√			
美洲	RC-F	USC	2015 - 2020	滑 动 天 窗	√	√	√		0529	
美洲	RC-F	USC	2015 - 2020	电 动 调 节 转 向 柱	√	√	√	√	0472, 0473	

美洲	RC-F	USC	2015 - 2020	组合 仪表	√	√	√	√	0398, 0616, 0617, 0618, 0619, 0620, 0621, 0622, 0623, 0624, 0625, 0626, 0627, 0628, 0629, 0630, 0631, 0632, 0633, 0634, 0635, 0636, 0637, 0638, 0639, 0640, 0641, 0642, 0643, 0644, 0645, 0646, 0647, 0648, 0649, 0650, 0651, 0652, 0653, 0654, 0655, 0656, 0657, 0658, 0659, 0660, 0661, 0662, 0663, 0664, 0665, 0666, 0667, 0668, 0669, 0670, 0671, 0672, 0673, 0674, 0675, 0676, 0677, 0678, 0679, 0680, 0681, 0682, 0683, 0684, 0685, 0686, 0687, 0688, 0689, 0690, 0691, 0692, 0693, 0694, 0695, 0696, 0697, 0698, 0699, 0700, 0701, 0702, 0703, 0704, 0705, 0706, 0707, 0708, 0709, 0710, 0711, 0712, 0713, 0714, 0715, 0716,	SP0095
美洲	RC-F	USC	2015 - 2020	左侧 后视镜	√	√	√	√	0275, 0276, 0277, 0278, 0279, 0280, 0281, 0282, 0283, 0284	
美洲	RC-F	USC	2015 - 2020	右侧 后视镜	√	√	√	√	0275, 0276, 0277, 0278, 0279, 0280, 0281, 0282, 0283, 0284	
美洲	RC-F	USC	2015 - 2020	驻车 辅助 雷达	√	√	√	√	0023, 0024, 0025, 0026	
美洲	RC-F	USC	2015 - 2020	前大 灯自 动调 平	√	√	√	√	0001, 0002, 0003, 0004, 0005, 0006, 0007, 0008, 0009, 0010, 0011, 0012, 0013, 0014, 0015	SP0008, SP0089
美洲	RC-F	USC	2015 - 2020	智能 钥匙	√	√	√	√	0329, 0333, 0496, 0498, 0501, 0502, 0530, 0531, 0532, 0533, 0534, 0535, 0536, 0537, 0538, 0539, 0540, 0541, 0542, 0543, 0544, 0545, 0546, 0547, 0548, 0549, 0550, 0551, 0552, 0553	SP0011, SP0013, SP0014, SP0015, SP0018, SP0192

美洲	RC-F	USC	2015 - 2020	电源控制	√	√	√	√	0299, 0300, 0301, 0302, 0303, 0304, 0305	SP0046
美洲	RC-F	USC	2015 - 2020	座椅乘员检测	√	√	√			SP0034, SP0035, SP0036, SP0194
美洲	RC-F	USC	2015 - 2020	起动机启动控制	√	√	√	√	0256, 0257	
美洲	RC-F	USC	2015 - 2020	导航系统	√	√	√	√		SP0050, SP0051, SP0080, SP0081, SP0082, SP0083, SP0188, SP0189, SP0190
美洲	RC-F	USC	2015 - 2020	主动后尾翼控制系统	√	√	√		1189, 1190, 1191, 1192, 1193	SP0139
美洲	RC-F	USC	2015 - 2020	盲区监视系统(右侧单元)	√	√	√	√		SP0097, SP0098, SP0099, SP0100
美洲	RC-F	USC	2015 - 2020	盲区监视系统(左侧单元)	√	√	√	√		SP0099, SP0100, SP0101, SP0102, SP0103, SP0104
美洲	RC-F	USC	2015 - 2020	ASC	√	√	√	√	1182	
美洲	RC-F	USC	2015 - 2020	车载通信服务系统	√	√	√	√		SP0130, SP0186, SP0187
美洲	RC-F	USC	2015 - 2020	雷达巡航	√	√	√	√		SP0041, SP0042
美洲	RC-F	USC	2015 - 2020	预碰撞安全系统2	√	√	√	√	0016, 0017, 0018, 0020, 0021, 0022, 0298	SP0005, SP0038, SP0039, SP0045, SP0075, SP0076, SP0077, SP0078, SP0079

美洲	RC-F	USC	2015 - 2020	制动防抱死/稳定防滑控制	✓	✓	✓	✓	0026, 0376, 0377, 0379, 0380, 0382, 0383, 0471, 0821, 0822, 0826, 0827, 0828, 0829, 0830, 0831, 0832, 0833, 0834, 0835, 0836, 0837, 0838, 0839, 0840, 0841, 0842, 0843, 0844, 0845, 0846, 0847, 0848, 0849, 0850, 0851, 0852, 0853, 0854, 0855, 0856, 0857, 0858, 0859, 0860, 0861, 0862, 0863, 0864, 0865, 0866, 0867, 0868, 0869, 0870, 0871, 0872, 0873, 0874, 0876, 0877, 0884, 0885, 0886, 0887, 0888, 0889, 0890, 0891, 0892, 0893, 0894, 0896, 0897, 0898, 0899, 0900, 0901, 0902, 0903, 0904, 0905, 0906, 0907, 0908, 0909, 0910, 0911, 1538, 1539, 1540, 1541, 1542, 1543, 1544, 1545, 1546	SP0001, SP0003, SP0021, SP0022, SP0023, SP0024, SP0117
美洲	RC-F	USC	2015 - 2020	附件控制网关	✓	✓	✓	✓		SP0005
美洲	RC-F	USC	2015 - 2020	远程发动机起动	✓	✓	✓	✓		SP0047
美洲	RC-F	USC	2015 - 2020	空气悬架	✓	✓	✓	✓	0438, 0439, 0440, 0441, 0442, 0443, 0444, 0445, 0446, 0447, 0448, 0449, 0450, 0451, 0452, 0453, 0454, 0455, 0456, 0457, 0458, 0459, 0460, 0461, 0462, 0463, 0464, 0465, 0466, 0467, 0468, 0469, 0470, 0471	SP0001, SP0007

美洲	RC-F	USC	2015 - 2020	智能 进入	√	√	√	√	0329, 0333, 0496, 0498, 0501, 0502, 0530, 0531, 0532, 0533, 0534, 0535, 0536, 0537, 0538, 0539, 0540, 0541, 0542, 0543, 0544, 0545, 0546, 0547, 0548, 0549, 0550, 0551, 0552, 0553	SP0012, SP0014, SP0015, SP0018, SP0191, SP0192
美洲	RC-F	USC	2015 - 2020	前识 别摄 像机	√	√	√	√	0052	SP0079, SP0105, SP0106, SP0195, SP0196, SP0197
美洲	RC-F	USC	2015 - 2020	车道 保持 辅助 (LKA) /车 道偏 离警 报 (LDA)	√	√	√	√	0823, 0824	
美洲	RC-F	USC	2015 - 2020	车道 保持 辅助 /车 道偏 离警 报 (副)	√	√	√	√		
美洲	RC-F	USC	2015 - 2020	中央 网关	√	√	√	√		SP0005
美洲	RC-F	USC	2015 - 2020	防抱 死制 动/ 电子 驻车	√	√	√		0471, 0830, 0839, 0887, 0911, 1498, 1499, 1500, 1501, 1502, 1503	SP0001, SP0003, SP0023, SP0024, SP0172
美洲	RC-F	USC	2015 - 2020	弯道 辅助 照明 (AFS)	√	√	√	√	0007, 0008, 0009, 0474, 0475, 0476, 0477, 0478, 0479, 0480, 0481, 0482, 0483, 0484, 0485, 0486, 0487, 0488, 0489, 0490, 0491, 0492, 0493	SP0008, SP0089

美洲	RC200t	***	2016 - 2017	发动机	√	√	√	√	0071, 0080, 0081, 0110, 0111, 0114, 0137, 0149, 0155, 0158, 0168, 0180, 0182, 0185, 0187, 0188, 0190, 0191, 0192, 0193, 0194, 0195, 0204, 0206, 0211, 0236, 0237, 0249, 0250, 0254, 0258, 0262, 1194, 1195, 1196, 1197, 1198, 1199, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1215, 1216, 1217, 1218, 1219, 1220, 1221, 1222, 1223, 1224, 1225, 1226, 1227, 1228, 1229, 1230, 1231, 1232	SP0004, SP0026, SP0029, SP0032, SP0043, SP0067, SP0069, SP0071, SP0118, SP0119, SP0120, SP0121, SP0122, SP0123, SP0124, SP0125
美洲	RC200t	***	2016 - 2017	变速箱	√	√	√	√	0071, 0080, 0081, 0110, 0111, 0114, 0137, 0149, 0168, 0180, 0182, 0185, 0187, 0188, 0190, 0191, 0192, 0193, 0194, 0195, 0204, 0206, 0211, 0236, 0237, 0249, 0250, 0254, 0258, 0262, 1194, 1195, 1196, 1197, 1198, 1199, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1215, 1216, 1217, 1218, 1219, 1220, 1221, 1222, 1223, 1224, 1225, 1226, 1227, 1228, 1229, 1230, 1231, 1232	SP0004, SP0029, SP0032, SP0124
美洲	RC200t	***	2016 - 2017	巡航控制	√	√	√	√		
美洲	RC200t	***	2016 - 2017	空气悬架	√	√	√	√	0438, 0439, 0440, 0441, 0442, 0443, 0444, 0445, 0446, 0447, 0448, 0449, 0450, 0451, 0452, 0453, 0454, 0455, 0456, 0457, 0458, 0459, 0460, 0461, 0462, 0463, 0464, 0465, 0466, 0467, 0468, 0469, 0470, 0471	SP0001, SP0007

美洲	RC200t	***	2016 - 2017	制动防抱死/稳定防滑控制	√	√	√	√	0026, 0376, 0377, 0379, 0380, 0382, 0383, 0471, 0821, 0822, 0826, 0827, 0828, 0829, 0830, 0831, 0832, 0833, 0834, 0835, 0836, 0837, 0838, 0839, 0840, 0841, 0842, 0843, 0844, 0845, 0846, 0847, 0848, 0849, 0850, 0851, 0852, 0853, 0854, 0855, 0856, 0857, 0858, 0859, 0860, 0861, 0862, 0863, 0864, 0865, 0866, 0867, 0868, 0869, 0870, 0871, 0872, 0873, 0874, 0876, 0877, 0884, 0885, 0886, 0887, 0888, 0889, 0890, 0891, 0892, 0893, 0894, 0896, 0897, 0898, 0899, 0900, 0901, 0902, 0903, 0904, 0905, 0906, 0907, 0908, 0909, 0910, 0911, 1538, 1539, 1540, 1541, 1542, 1543, 1544, 1545, 1546	SP0001, SP0003, SP0021, SP0022, SP0023, SP0024, SP0096, SP0117
美洲	RC200t	***	2016 - 2017	胎压监测	√	√	√			SP0001, SP0002, SP0084, SP0085, SP0086
美洲	RC200t	***	2016 - 2017	电子动力方向机	√	√	√	√		SP0001, SP0009, SP0010
美洲	RC200t	***	2016 - 2017	高级驻车引导/驻车辅助监视器	√	√	√	√		
美洲	RC200t	***	2016 - 2017	车道偏离警报	√	√	√	√	0823, 0824	SP0105, SP0107

美洲	RC200t	***	2016 - 2017	空调	√	√	√	√	0556, 0557, 0558, 0559, 0560, 0561, 0562, 0563, 0564, 0565, 0566, 0567, 0568, 0569, 0570, 0571, 0572, 0573, 0574, 0575, 0576, 0577, 0578, 0579, 0580, 0581, 0582, 0583, 0584, 0585, 0586, 0587, 0588, 0589, 0590, 0591, 0592, 0593, 0594, 0595, 0596, 0597, 0598, 0599, 0600, 0601, 0602, 0603, 0604, 0605, 0606, 0607, 0608, 0609, 0610, 0611, 0612, 0613, 0614, 0615	SP0016, SP0017, SP0052, SP0090, SP0091, SP0092, SP0093, SP0094
美洲	RC200t	***	2016 - 2017	安全气囊	√	√	√	√		SP0001
美洲	RC200t	***	2016 - 2017	主车身	√	√	√	√	0005, 0282, 0300, 0301, 0317, 0319, 0333, 0335, 0337, 0339, 0426, 0427, 0429, 0433, 0434, 0435, 0436, 0490, 0496, 0497, 0498, 0499, 0500, 0501, 0502, 0783, 0784, 0785, 0786, 0787, 0788, 0789, 0790, 0791, 0792, 0793, 0794, 0795, 0796, 0797, 0798, 0799, 0800, 0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810, 0811, 0812, 0813, 0814, 0815, 0816, 0817, 0818	SP0005, SP0018, SP0019, SP0020, SP0174
美洲	RC200t	***	2016 - 2017	网关	√	√	√	√		SP0005
美洲	RC200t	***	2016 - 2017	附件控制网关	√	√	√	√		SP0005
美洲	RC200t	***	2016 - 2017	驾驶员门车窗控制	√	√	√		0528	SP0003
美洲	RC200t	***	2016 - 2017	前乘员门车窗控制	√	√	√		0528	SP0003

美洲	RC200t	***	2016 - 2017	驾驶员座椅控制单元	√	√	√	√	0026, 0421, 0422, 0423, 0424, 0513, 0514, 0515, 0516, 0517, 0518, 0519	
美洲	RC200t	***	2016 - 2017	前乘员座椅控制单元	√	√	√	√	0026, 0421, 0422, 0423, 0424, 0425, 0513, 0514, 0515, 0516, 0517, 0519	
美洲	RC200t	***	2016 - 2017	主开关	√	√	√			
美洲	RC200t	***	2016 - 2017	滑动天窗	√	√	√		0529	
美洲	RC200t	***	2016 - 2017	电动调节转向柱	√	√	√	√	0472, 0473	
美洲	RC200t	***	2016 - 2017	组合仪表	√	√	√	√	0398, 0616, 0617, 0618, 0619, 0620, 0621, 0622, 0623, 0624, 0625, 0626, 0627, 0628, 0629, 0630, 0631, 0632, 0633, 0634, 0635, 0636, 0637, 0638, 0639, 0640, 0641, 0642, 0643, 0644, 0645, 0646, 0647, 0648, 0649, 0650, 0651, 0652, 0653, 0654, 0655, 0656, 0657, 0658, 0659, 0660, 0661, 0662, 0663, 0664, 0665, 0666, 0667, 0668, 0669, 0670, 0671, 0672, 0673, 0674, 0675, 0676, 0677, 0678, 0679, 0680, 0681, 0682, 0683, 0684, 0685, 0686, 0687, 0688, 0689, 0690, 0691, 0692, 0693, 0694, 0695, 0696, 0697, 0698, 0699, 0700, 0701, 0702, 0703, 0704, 0705, 0706, 0707, 0708, 0709, 0710, 0711, 0712, 0713, 0714, 0715, 0716,	SP0095
美洲	RC200t	***	2016 - 2017	左侧后视镜	√	√	√	√	0275, 0276, 0277, 0278, 0279, 0280, 0281, 0282, 0283, 0284	

美洲	RC200t	***	2016 - 2017	右侧 后视镜	√	√	√	√	0275, 0276, 0277, 0278, 0279, 0280, 0281, 0282, 0283, 0284	
美洲	RC200t	***	2016 - 2017	驻车 辅助 雷达	√	√	√	√	0023, 0024, 0025, 0026	
美洲	RC200t	***	2016 - 2017	前大 灯自 动调 平	√	√	√	√	0002, 0003, 0004, 0005, 0006, 0007, SP0008	
美洲	RC200t	***	2016 - 2017	智能 钥匙	√	√	√	√	0329, 0333, 0496, 0498, 0501, 0502, 0530, 0531, 0532, 0533, 0534, 0535, 0536, 0537, 0538, 0539, 0540, 0541, 0542, 0543, 0544, 0545, 0546, 0547, 0548, 0549, 0550, 0551, 0552, 0553	SP0011, SP0012, SP0013, SP0014, SP0015, SP0018, SP0019, SP0192
美洲	RC200t	***	2016 - 2017	电源 控制	√	√	√	√	0299, 0300, 0301, 0302, 0303, 0304, 0305	SP0046
美洲	RC200t	***	2016 - 2017	座椅 乘员 检测	√	√	√			SP0034, SP0035, SP0036, SP0194
美洲	RC200t	***	2016 - 2017	远程 发动 机起 动	√	√	√	√		SP0047, SP0048, SP0049
美洲	RC200t	***	2016 - 2017	起动 机起 动控 制	√	√	√	√	0256, 0257	
美洲	RC200t	***	2016 - 2017	导航 系统	√	√	√	√		SP0050, SP0051, SP0080, SP0081, SP0082, SP0083, SP0088, SP0189, SP0190
美洲	RC200t	***	2016 - 2017	盲区 监视 系统 (右 侧单 元)	√	√	√	√		SP0097, SP0098, SP0099, SP0100
美洲	RC200t	***	2016 - 2017	盲区 监视 系统 (左 侧单 元)	√	√	√	√		SP0101, SP0102, SP0103, SP0104
美洲	RC200t	***	2016 - 2017	ASC	√	√	√	√	1182	

美洲	RC200t	***	2016 - 2017	车载 通信 服务 系统	√	√	√	√		SP0130, SP0186, S P0187
美洲	RC200t	***	2016 - 2017	雷达 巡航	√	√	√	√		SP0041, SP0042, S P0079
美洲	RC200t	***	2016 - 2017	预碰 撞安 全系 统2	√	√	√	√	0016, 0017, 0018, 00 20, 0021, 0022, 0298	SP0005, SP0038, S P0039, SP0045, SP 0075, SP0076, SP0 077, SP0078, SP00 79
美洲	RC200t	***	2016 - 2017	智能 进入	√	√	√	√	0329, 0333, 0496, 04 98, 0501, 0502, 0530 , 0531, 0532, 0533, 0 534, 0535, 0536, 053 7, 0538, 0539, 0540, 0541, 0542, 0543, 05 44, 0545, 0546, 0547 , 0548, 0549, 0550, 0 551, 0552, 0553	
美洲	Rc300	***	2018 - 2020	发动 机	√	√	√	√	0071, 0080, 0081, 01 10, 0111, 0114, 0137 , 0149, 0155, 0158, 0 168, 0180, 0182, 018 5, 0187, 0188, 0190, 0191, 0192, 0193, 01 94, 0195, 0204, 0206 , 0211, 0236, 0237, 0 249, 0250, 0254, 025 8, 0262, 1194, 1195, 1196, 1197, 1198, 11 99, 1200, 1201, 1202 , 1203, 1204, 1205, 1 206, 1207, 1208, 120 9, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1215, 12 16, 1217, 1218, 1219 , 1220, 1221, 1222, 1 223, 1224, 1225, 122 6, 1227, 1228, 1229, 1230, 1231, 1232	

美洲	Rc300	***	2018 - 2020	变速箱	√	√	√	√	0071, 0080, 0081, 0110, 0111, 0114, 0137, 0149, 0168, 0180, 0182, 0185, 0187, 0188, 0190, 0191, 0192, 0193, 0194, 0195, 0204, 0206, 0211, 0236, 0237, 0249, 0250, 0254, 0258, 0262, 1194, 1195, 1196, 1197, 1198, 1199, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1215, 1216, 1217, 1218, 1219, 1220, 1221, 1222, 1223, 1224, 1225, 1226, 1227, 1228, 1229, 1231	
美洲	Rc300	***	2018 - 2020	雷达巡航	√	√	√	√		
美洲	Rc300	***	2018 - 2020	空气悬架	√	√	√	√	0438, 0439, 0440, 0441, 0442, 0443, 0444, 0445, 0446, 0447, 0448, 0449, 0450, 0451, 0452, 0453, 0454, 0455, 0456, 0457, 0458, 0459, 0460, 0461, 0462, 0463, 0464, 0465, 0466, 0467, 0468, 0469, 0470, 0471	

美洲	Rc300	***	2018 - 2020	制动防抱死/稳定防滑控制	√	√	√	√	0026, 0376, 0377, 0379, 0380, 0382, 0383, 0471, 0821, 0822, 0826, 0827, 0828, 0829, 0830, 0831, 0832, 0833, 0834, 0835, 0836, 0837, 0838, 0839, 0840, 0841, 0842, 0843, 0844, 0845, 0846, 0847, 0848, 0849, 0850, 0851, 0852, 0853, 0854, 0855, 0856, 0857, 0858, 0859, 0860, 0861, 0862, 0863, 0864, 0865, 0866, 0867, 0868, 0869, 0870, 0871, 0872, 0873, 0874, 0876, 0877, 0884, 0885, 0886, 0887, 0888, 0889, 0890, 0891, 0892, 0893, 0894, 0896, 0897, 0898, 0899, 0900, 0901, 0902, 0903, 0904, 0905, 0906, 0907, 0908, 0909, 0910, 0911, 1538, 1539, 1540, 1541, 1542, 1543, 1544, 1545, 1546	
美洲	Rc300	***	2018 - 2020	胎压监测	√	√	√			
美洲	Rc300	***	2018 - 2020	电子动力方向机	√	√	√	√		
美洲	Rc300	***	2018 - 2020	高级驻车引导/驻车辅助监视器	√	√	√	√		
美洲	Rc300	***	2018 - 2020	前识别摄像机	√	√	√	√	0052	

美洲	Rc300	***	2018 - 2020	车道保持辅助(LKA)/车道偏离警报(LDA)	√	√	√	√	0823, 0824	
美洲	Rc300	***	2018 - 2020	车道保持辅助/车道偏离警报(副)	√	√	√	√		
美洲	Rc300	***	2018 - 2020	空调	√	√	√	√	0556, 0557, 0558, 0559, 0560, 0561, 0562, 0563, 0564, 0565, 0566, 0567, 0568, 0569, 0570, 0571, 0572, 0573, 0574, 0575, 0576, 0577, 0578, 0579, 0580, 0581, 0582, 0583, 0584, 0585, 0586, 0587, 0588, 0589, 0590, 0591, 0592, 0593, 0594, 0595, 0596, 0597, 0598, 0599, 0600, 0601, 0602, 0603, 0604, 0605, 0606, 0607, 0608, 0609, 0610, 0611, 0612, 0613, 0614, 0615	
美洲	Rc300	***	2018 - 2020	安全气囊	√	√	√	√		
美洲	Rc300	***	2018 - 2020	预碰撞安全系统2	√	√	√	√	0016, 0017, 0018, 0020, 0021, 0022, 0298	

美洲	Rc300	***	2018 - 2020	主车 身	√	√	√	√	0005, 0282, 0300, 03 01, 0317, 0319, 0333 , 0335, 0337, 0339, 0 426, 0427, 0429, 043 3, 0434, 0435, 0436, 0490, 0496, 0497, 04 98, 0499, 0500, 0501 , 0502, 0783, 0784, 0 785, 0786, 0787, 078 8, 0789, 0790, 0791, 0792, 0793, 0794, 07 95, 0796, 0797, 0798 , 0799, 0800, 0801, 0 802, 0803, 0804, 080 5, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810, 0811, 08 12, 0813, 0814, 0815 , 0816, 0817, 0818	
美洲	Rc300	***	2018 - 2020	附件 控制 网关	√	√	√	√		
美洲	Rc300	***	2018 - 2020	中央 网关	√	√	√	√		
美洲	Rc300	***	2018 - 2020	驾驶 员门 车窗 控制	√	√	√		0528	
美洲	Rc300	***	2018 - 2020	前乘 员门 车窗 控制	√	√	√		0528	
美洲	Rc300	***	2018 - 2020	驾驶 员座 椅控 制单 元	√	√	√	√	0026, 0421, 0422, 04 23, 0424, 0513, 0514 , 0515, 0516, 0517, 0 518, 0519	
美洲	Rc300	***	2018 - 2020	前乘 员座 椅控 制单 元	√	√	√	√	0026, 0421, 0422, 04 23, 0424, 0425, 0513 , 0514, 0515, 0516, 0 517, 0519	
美洲	Rc300	***	2018 - 2020	主开 关	√	√	√			
美洲	Rc300	***	2018 - 2020	滑动 天窗	√	√	√		0529	
美洲	Rc300	***	2018 - 2020	电动 调节 转向 柱	√	√	√	√	0472, 0473	

美洲	Rc300	***	2018 - 2020	组合 仪表	√	√	√	√	0398, 0616, 0617, 0618, 0619, 0620, 0621, 0622, 0623, 0624, 0625, 0626, 0627, 0628, 0629, 0630, 0631, 0632, 0633, 0634, 0635, 0636, 0637, 0638, 0639, 0640, 0641, 0642, 0643, 0644, 0645, 0646, 0647, 0648, 0649, 0650, 0651, 0652, 0653, 0654, 0655, 0656, 0657, 0658, 0659, 0660, 0661, 0662, 0663, 0664, 0665, 0666, 0667, 0668, 0669, 0670, 0671, 0672, 0673, 0674, 0675, 0676, 0677, 0678, 0679, 0680, 0681, 0682, 0683, 0684, 0685, 0686, 0687, 0688, 0689, 0690, 0691, 0692, 0693, 0694, 0695, 0696, 0697, 0698, 0699, 0700, 0701, 0702, 0703, 0704, 0705, 0706, 0707, 0708, 0709, 0710, 0711, 0712, 0713, 0714, 0715, 0716,	
美洲	Rc300	***	2018 - 2020	左侧 后视镜	√	√	√	√	0275, 0276, 0277, 0278, 0279, 0280, 0281, 0282, 0283, 0284	
美洲	Rc300	***	2018 - 2020	右侧 后视镜	√	√	√	√	0275, 0276, 0277, 0278, 0279, 0280, 0281, 0282, 0283, 0284	
美洲	Rc300	***	2018 - 2020	驻车 辅助 雷达	√	√	√	√	0023, 0024, 0025, 0026	
美洲	Rc300	***	2018 - 2020	前大 灯自 动调 平	√	√	√		0001, 0002, 0003, 0004, 0005, 0006, 0007, 0008, 0009, 0010, 0011, 0012, 0013, 0014, 0015	
美洲	Rc300	***	2018 - 2020	智能 进入	√	√	√	√	0329, 0333, 0496, 0498, 0501, 0502, 0530, 0531, 0532, 0533, 0534, 0535, 0536, 0537, 0538, 0539, 0540, 0541, 0542, 0543, 0544, 0545, 0546, 0547, 0548, 0549, 0550, 0551, 0552, 0553	

美洲	Rc300	***	2018 - 2020	电源控制	√	√	√	√	0299, 0300, 0301, 0302, 0303, 0304, 0305	
美洲	Rc300	***	2018 - 2020	座椅乘员检测	√	√	√			
美洲	Rc300	***	2018 - 2020	远程发动机启动	√	√	√	√		
美洲	Rc300	***	2018 - 2020	起动发动机控制	√	√	√	√	0256, 0257	
美洲	Rc300	***	2018 - 2020	导航系统	√	√	√	√		
美洲	Rc300	***	2018 - 2020	盲区监视系统(右侧单元)	√	√	√	√		
美洲	Rc300	***	2018 - 2020	盲区监视系统(左侧单元)	√	√	√	√		
美洲	Rc300	***	2018 - 2020	ASC	√	√	√	√	1182	
美洲	Rc300	***	2018 - 2020	车载通信服务系统	√	√	√	√	1521, 1522	
美洲	Rc300	***	2018 - 2020	雷达巡航1	√	√	√	√		
美洲	Rc300	***	2018 - 2020	四轮驱动	√	√	√	√	0819, 0820, 0821, 0822	
美洲	Rc300	***	2018 - 2020	可变齿比转向系统	√	√	√	√		
美洲	Rc300	***	2018 - 2020	行车安全辅助系统(DRS)	√	√	√	√		

美洲	Rc300	***	2018 – 2020	弯道 辅助 照明 (AFS)	√	√	√	√	0007, 0008, 0009, 04 74, 0475, 0476, 0477 , 0478, 0479, 0480, 0 481, 0482, 0483, 048 4, 0485, 0486, 0487, 0488, 0489, 0490, 04 91, 0492, 0493	
美洲	Rc300	GSC	2016 – 2017	发动 机和 自动 变速 箱系 统	√	√	√	√	0071, 0079, 0080, 00 81, 0082, 0083, 0084 , 0085, 0086, 0087, 0 088, 0089, 0096, 009 7, 0098, 0099, 0100, 0101, 0102, 0103, 01 04, 0105, 0106, 0107 , 0108, 0109, 0110, 0 111, 0112, 0113, 011 4, 0115, 0116, 0117, 0118, 0119, 0120, 01 21, 0122, 0123, 0124 , 0125, 0126, 0127, 0 128, 0129, 0130, 013 1, 0132, 0133, 0134, 0135, 0136, 0137, 01 38, 0139, 0140, 0141 , 0142, 0143, 0144, 0 145, 0146, 0147, 014 8, 0149, 0150, 0151, 0152, 0153, 0154, 01 55, 0156, 0158, 0159 , 0160, 0161, 0162, 0 163, 0164, 0165, 016 6, 0167, 0168, 0169, 0170, 0171, 0172, 01 73, 0174, 0175, 0176 , 0177, 0178, 0179, 0 180, 0181, 0182, 018 3, 0184, 0185, 0186,	SP0003, SP0004, S P0026, SP0030, SP 0032, SP0043, SP0 068, SP0069, SP00 70, SP0071, SP007 2, SP0124
美洲	Rc300	GSC	2016 – 2017	巡航 控制	√	√	√	√		
美洲	Rc300	GSC	2016 – 2017	空气 悬架	√	√	√	√	0438, 0439, 0440, 04 41, 0442, 0443, 0444 , 0445, 0446, 0447, 0 448, 0449, 0450, 045 1, 0452, 0453, 0454, 0455, 0456, 0457, 04 58, 0459, 0460, 0461 , 0462, 0463, 0464, 0 465, 0466, 0467, 046 8, 0469, 0470, 0471	SP0001, SP0007

美洲	Rc300	GSC	2016 - 2017	制动防抱死/稳定防滑控制	√	√	√	√	0026, 0376, 0377, 0379, 0380, 0382, 0383, 0471, 0821, 0822, 0826, 0827, 0828, 0829, 0830, 0831, 0832, 0833, 0834, 0835, 0836, 0837, 0838, 0839, 0840, 0841, 0842, 0843, 0844, 0845, 0846, 0847, 0848, 0849, 0850, 0851, 0852, 0853, 0854, 0855, 0856, 0857, 0858, 0859, 0860, 0861, 0862, 0863, 0864, 0865, 0866, 0867, 0868, 0869, 0870, 0871, 0872, 0873, 0874, 0876, 0877, 0884, 0885, 0886, 0887, 0888, 0889, 0890, 0891, 0892, 0893, 0894, 0896, 0897, 0898, 0899, 0900, 0901, 0902, 0903, 0904, 0905, 0906, 0907, 0908, 0909, 0910, 0911, 1538, 1539, 1540, 1541, 1542, 1543, 1544, 1545, 1546	SP0001, SP0003, SP0021, SP0022, SP0023, SP0024, SP0117
美洲	Rc300	GSC	2016 - 2017	四轮驱动	√	√	√	√	0819, 0820, 0821, 0822	SP0003, SP0053, SP0115, SP0117
美洲	Rc300	GSC	2016 - 2017	胎压监测	√	√	√			SP0001, SP0002
美洲	Rc300	GSC	2016 - 2017	电子动力方向机	√	√	√	√		SP0001, SP0009, SP0010
美洲	Rc300	GSC	2016 - 2017	可变齿比转向系统	√	√	√	√		SP0004, SP0037
美洲	Rc300	GSC	2016 - 2017	高级驻车引导/驻车辅助监视器	√	√	√	√		
美洲	Rc300	GSC	2016 - 2017	车道偏离警报	√	√	√	√	0823, 0824	SP0105, SP0107

美洲	Rc300	GSC	2016 - 2017	行车 安全 辅助 系统 (DRS)	√	√	√	√		SP0004, SP0134, S P0135, SP0136
美洲	Rc300	GSC	2016 - 2017	空调	√	√	√	√	0556, 0557, 0558, 05 59, 0560, 0561, 0562 , 0563, 0564, 0565, 0 566, 0567, 0568, 056 9, 0570, 0571, 0572, 0573, 0574, 0575, 05 76, 0577, 0578, 0579 , 0580, 0581, 0582, 0 583, 0584, 0585, 058 6, 0587, 0588, 0589, 0590, 0591, 0592, 05 93, 0594, 0595, 0596 , 0597, 0598, 0599, 0 600, 0601, 0602, 060 3, 0604, 0605, 0606, 0607, 0608, 0609, 06 10, 0611, 0612, 0613 , 0614, 0615	SP0016, SP0017
美洲	Rc300	GSC	2016 - 2017	安全 气囊	√	√	√	√		SP0001
美洲	Rc300	GSC	2016 - 2017	主车 身	√	√	√	√	0005, 0282, 0300, 03 01, 0317, 0319, 0333 , 0335, 0337, 0339, 0 426, 0427, 0429, 043 3, 0434, 0435, 0436, 0490, 0496, 0497, 04 98, 0499, 0500, 0501 , 0502, 0783, 0784, 0 785, 0786, 0787, 078 8, 0789, 0790, 0791, 0792, 0793, 0794, 07 95, 0796, 0797, 0798 , 0799, 0800, 0801, 0 802, 0803, 0804, 080 5, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810, 0811, 08 12, 0813, 0814, 0815 , 0816, 0817, 0818	SP0005, SP0018, S P0019, SP0020, SP 0174
美洲	Rc300	GSC	2016 - 2017	网关	√	√	√	√		SP0005
美洲	Rc300	GSC	2016 - 2017	附件 控制 网关	√	√	√	√		SP0005

美洲	Rc300	GSC	2016 - 2017	驾驶员 车窗 控制	√	√	√		0528	SP0003
美洲	Rc300	GSC	2016 - 2017	前乘 员门 车窗 控制	√	√	√		0528	SP0003
美洲	Rc300	GSC	2016 - 2017	驾 驶 员 座 椅 控 制 单 元	√	√	√	√	0026, 0421, 0422, 0423, 0424, 0513, 0514, 0515, 0516, 0517, 0518, 0519	
美洲	Rc300	GSC	2016 - 2017	前乘 员座 椅控 制单 元	√	√	√	√	0026, 0421, 0422, 0423, 0424, 0425, 0513, 0514, 0515, 0516, 0517, 0519	
美洲	Rc300	GSC	2016 - 2017	主开 关	√	√	√			
美洲	Rc300	GSC	2016 - 2017	滑 动 天 窗	√	√	√		0529	
美洲	Rc300	GSC	2016 - 2017	电 动 调 节 转 向 柱	√	√	√	√	0472, 0473	

美洲	Rc300	GSC	2016 - 2017	组合 仪表	√	√	√	√	0398, 0616, 0617, 0618, 0619, 0620, 0621, 0622, 0623, 0624, 0625, 0626, 0627, 0628, 0629, 0630, 0631, 0632, 0633, 0634, 0635, 0636, 0637, 0638, 0639, 0640, 0641, 0642, 0643, 0644, 0645, 0646, 0647, 0648, 0649, 0650, 0651, 0652, 0653, 0654, 0655, 0656, 0657, 0658, 0659, 0660, 0661, 0662, 0663, 0664, 0665, 0666, 0667, 0668, 0669, 0670, 0671, 0672, 0673, 0674, 0675, 0676, 0677, 0678, 0679, 0680, 0681, 0682, 0683, 0684, 0685, 0686, 0687, 0688, 0689, 0690, 0691, 0692, 0693, 0694, 0695, 0696, 0697, 0698, 0699, 0700, 0701, 0702, 0703, 0704, 0705, 0706, 0707, 0708, 0709, 0710, 0711, 0712, 0713, 0714, 0715, 0716,	
美洲	Rc300	GSC	2016 - 2017	左侧 后视镜	√	√	√	√	0275, 0276, 0277, 0278, 0279, 0280, 0281, 0282, 0283, 0284	
美洲	Rc300	GSC	2016 - 2017	右侧 后视镜	√	√	√	√	0275, 0276, 0277, 0278, 0279, 0280, 0281, 0282, 0283, 0284	
美洲	Rc300	GSC	2016 - 2017	驻车 辅助 雷达	√	√	√	√	0023, 0024, 0025, 0026	
美洲	Rc300	GSC	2016 - 2017	前大 灯自 动调 平	√	√	√	√	0002, 0003, 0004, 0005, 0006, 0007, SP0008	
美洲	Rc300	GSC	2016 - 2017	智能 钥匙	√	√	√	√	0329, 0333, 0496, 0498, 0501, 0502, 0530, 0531, 0532, 0533, 0534, 0535, 0536, 0537, 0538, 0539, 0540, 0541, 0542, 0543, 0544, 0545, 0546, 0547, 0548, 0549, 0550, 0551, 0552, 0553	SP0011, SP0013, SP0014, SP0015, SP0018, SP0192

美洲	Rc300	GSC	2016 - 2017	电源控制	√	√	√	√	0299, 0300, 0301, 0302, 0303, 0304, 0305	SP0046
美洲	Rc300	GSC	2016 - 2017	座椅乘员检测	√	√	√			SP0034, SP0035, SP0036
美洲	Rc300	GSC	2016 - 2017	远程发动机启动	√	√	√	√		SP0047
美洲	Rc300	GSC	2016 - 2017	起动机启动控制	√	√	√	√	0256, 0257	
美洲	Rc300	GSC	2016 - 2017	导航系统	√	√	√	√		
美洲	Rc300	GSC	2016 - 2017	多路总线网关	√	√	√	√		
美洲	Rc300	GSC	2016 - 2017	1号多路总线通信监视	√	√	√	√		
美洲	Rc300	GSC	2016 - 2017	2号多路总线通信监视	√	√	√	√		
美洲	Rc300	GSC	2016 - 2017	盲区监视系统(右侧单元)	√	√	√	√		SP0099, SP0100
美洲	Rc300	GSC	2016 - 2017	盲区监视系统(左侧单元)	√	√	√	√		
美洲	Rc300	GSC	2016 - 2017	ASC	√	√	√	√	1182	
美洲	Rc300	GSC	2016 - 2017	车载通信服务系统	√	√	√	√		
美洲	Rc300	GSC	2016 - 2017	雷达巡航	√	√	√	√		SP0041, SP0042

美洲	Rc300	GSC	2016 - 2017	预碰撞安全系统2	√	√	√	√	0016, 0017, 0018, 0020, 0021, 0022, 0298	SP0005, SP0038, SP0039, SP0045
美洲	Rc300	GSC	2016 - 2017	智能进入	√	√	√	√	0329, 0333, 0496, 0498, 0501, 0502, 0530, 0531, 0532, 0533, 0534, 0535, 0536, 0537, 0538, 0539, 0540, 0541, 0542, 0543, 0544, 0545, 0546, 0547, 0548, 0549, 0550, 0551, 0552, 0553	
美洲	RC350	***	2018 - 2020	发动机	√	√	√	√	0071, 0080, 0081, 0110, 0111, 0114, 0137, 0149, 0155, 0158, 0168, 0180, 0182, 0185, 0187, 0188, 0190, 0191, 0192, 0193, 0194, 0195, 0204, 0206, 0211, 0236, 0237, 0249, 0250, 0254, 0258, 0262, 1194, 1195, 1196, 1197, 1198, 1199, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1215, 1216, 1217, 1218, 1219, 1220, 1221, 1222, 1223, 1224, 1225, 1226, 1227, 1228, 1229, 1230, 1231, 1232	
美洲	RC350	***	2018 - 2020	变速箱	√	√	√	√	0071, 0080, 0081, 0110, 0111, 0114, 0137, 0149, 0168, 0180, 0182, 0185, 0187, 0188, 0190, 0191, 0192, 0193, 0194, 0195, 0204, 0206, 0211, 0236, 0237, 0249, 0250, 0254, 0258, 0262, 1194, 1195, 1196, 1197, 1198, 1199, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1215, 1216, 1217, 1218, 1219, 1220, 1221, 1222, 1223, 1224, 1225, 1226, 1227, 1228, 1229, 1230, 1231	

美洲	RC350	***	2018 - 2020	雷达 巡航	√	√	√	√		
美洲	RC350	***	2018 - 2020	空气 悬架	√	√	√	√	0438, 0439, 0440, 0441, 0442, 0443, 0444, 0445, 0446, 0447, 0448, 0449, 0450, 0451, 0452, 0453, 0454, 0455, 0456, 0457, 0458, 0459, 0460, 0461, 0462, 0463, 0464, 0465, 0466, 0467, 0468, 0469, 0470, 0471	
美洲	RC350	***	2018 - 2020	制动 防抱死/ 稳定 防滑 控制	√	√	√	√	0026, 0376, 0377, 0379, 0380, 0382, 0383, 0471, 0821, 0822, 0826, 0827, 0828, 0829, 0830, 0831, 0832, 0833, 0834, 0835, 0836, 0837, 0838, 0839, 0840, 0841, 0842, 0843, 0844, 0845, 0846, 0847, 0848, 0849, 0850, 0851, 0852, 0853, 0854, 0855, 0856, 0857, 0858, 0859, 0860, 0861, 0862, 0863, 0864, 0865, 0866, 0867, 0868, 0869, 0870, 0871, 0872, 0873, 0874, 0876, 0877, 0884, 0885, 0886, 0887, 0888, 0889, 0890, 0891, 0892, 0893, 0894, 0896, 0897, 0898, 0899, 0900, 0901, 0902, 0903, 0904, 0905, 0906, 0907, 0908, 0909, 0910, 0911, 1538, 1539, 1540, 1541, 1542, 1543, 1544, 1545, 1546	
美洲	RC350	***	2018 - 2020	四轮 驱动	√	√	√	√	0819, 0820, 0821, 0822	
美洲	RC350	***	2018 - 2020	胎压 监测	√	√	√			
美洲	RC350	***	2018 - 2020	电子 动力 方向 机	√	√	√	√		

美洲	RC350	***	2018 - 2020	可变 齿比 转向 系统	√	√	√	√		
美洲	RC350	***	2018 - 2020	高级 驻车 引导 /驻 车辅 助监 视器	√	√	√	√		
美洲	RC350	***	2018 - 2020	前识 别摄 像机	√	√	√	√	0052	
美洲	RC350	***	2018 - 2020	车道 保持 辅助 (LKA) /车 道偏 离警 报 (LDA)	√	√	√	√	0823, 0824	
美洲	RC350	***	2018 - 2020	车道 保持 辅助 /车 道偏 离警 报 (副)	√	√	√	√		
美洲	RC350	***	2018 - 2020	行车 安全 辅助 系统 (DRS)	√	√	√	√		

美洲	RC350	***	2018 - 2020	空调	√	√	√	√	0556, 0557, 0558, 0559, 0560, 0561, 0562, 0563, 0564, 0565, 0566, 0567, 0568, 0569, 0570, 0571, 0572, 0573, 0574, 0575, 0576, 0577, 0578, 0579, 0580, 0581, 0582, 0583, 0584, 0585, 0586, 0587, 0588, 0589, 0590, 0591, 0592, 0593, 0594, 0595, 0596, 0597, 0598, 0599, 0600, 0601, 0602, 0603, 0604, 0605, 0606, 0607, 0608, 0609, 0610, 0611, 0612, 0613, 0614, 0615	
美洲	RC350	***	2018 - 2020	安全气囊	√	√	√	√		
美洲	RC350	***	2018 - 2020	预碰撞安全系统2	√	√	√	√	0016, 0017, 0018, 0020, 0021, 0022, 0298	
美洲	RC350	***	2018 - 2020	主车身	√	√	√	√	0005, 0282, 0300, 0301, 0317, 0319, 0333, 0335, 0337, 0339, 0426, 0427, 0429, 0433, 0434, 0435, 0436, 0490, 0496, 0497, 0498, 0499, 0500, 0501, 0502, 0783, 0784, 0785, 0786, 0787, 0788, 0789, 0790, 0791, 0792, 0793, 0794, 0795, 0796, 0797, 0798, 0799, 0800, 0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810, 0811, 0812, 0813, 0814, 0815, 0816, 0817, 0818	
美洲	RC350	***	2018 - 2020	附件控制网关	√	√	√	√		
美洲	RC350	***	2018 - 2020	中央网关	√	√	√	√		
美洲	RC350	***	2018 - 2020	驾驶员门车窗控制	√	√	√		0528	

美洲	RC350	***	2018 - 2020	前乘 员门 车窗 控制	√	√	√		0528	
美洲	RC350	***	2018 - 2020	驾 驶 员 座 椅 控 制 单 元	√	√	√	√	0026, 0421, 0422, 0423, 0424, 0513, 0514, 0515, 0516, 0517, 0518, 0519	
美洲	RC350	***	2018 - 2020	前乘 员座 椅控 制单 元	√	√	√	√	0026, 0421, 0422, 0423, 0424, 0425, 0513, 0514, 0515, 0516, 0517, 0519	
美洲	RC350	***	2018 - 2020	主开 关	√	√	√			
美洲	RC350	***	2018 - 2020	滑 动 天 窗	√	√	√		0529	
美洲	RC350	***	2018 - 2020	电 动 调 节 转 向 柱	√	√	√	√	0472, 0473	

美洲	RC350	***	2018 - 2020	组合 仪表	√	√	√	√	0398, 0616, 0617, 0618, 0619, 0620, 0621, 0622, 0623, 0624, 0625, 0626, 0627, 0628, 0629, 0630, 0631, 0632, 0633, 0634, 0635, 0636, 0637, 0638, 0639, 0640, 0641, 0642, 0643, 0644, 0645, 0646, 0647, 0648, 0649, 0650, 0651, 0652, 0653, 0654, 0655, 0656, 0657, 0658, 0659, 0660, 0661, 0662, 0663, 0664, 0665, 0666, 0667, 0668, 0669, 0670, 0671, 0672, 0673, 0674, 0675, 0676, 0677, 0678, 0679, 0680, 0681, 0682, 0683, 0684, 0685, 0686, 0687, 0688, 0689, 0690, 0691, 0692, 0693, 0694, 0695, 0696, 0697, 0698, 0699, 0700, 0701, 0702, 0703, 0704, 0705, 0706, 0707, 0708, 0709, 0710, 0711, 0712, 0713, 0714, 0715, 0716,	
美洲	RC350	***	2018 - 2020	左侧 后视镜	√	√	√	√	0275, 0276, 0277, 0278, 0279, 0280, 0281, 0282, 0283, 0284	
美洲	RC350	***	2018 - 2020	右侧 后视镜	√	√	√	√	0275, 0276, 0277, 0278, 0279, 0280, 0281, 0282, 0283, 0284	
美洲	RC350	***	2018 - 2020	驻车 辅助 雷达	√	√	√	√	0023, 0024, 0025, 0026	
美洲	RC350	***	2018 - 2020	前大 灯自 动调 平	√	√	√		0001, 0002, 0003, 0004, 0005, 0006, 0007, 0008, 0009, 0010, 0011, 0012, 0013, 0014, 0015	
美洲	RC350	***	2018 - 2020	智能 进入	√	√	√	√	0329, 0333, 0496, 0498, 0501, 0502, 0530, 0531, 0532, 0533, 0534, 0535, 0536, 0537, 0538, 0539, 0540, 0541, 0542, 0543, 0544, 0545, 0546, 0547, 0548, 0549, 0550, 0551, 0552, 0553	

美洲	RC350	***	2018 - 2020	电源控制	√	√	√	√	0299, 0300, 0301, 0302, 0303, 0304, 0305	
美洲	RC350	***	2018 - 2020	座椅乘员检测	√	√	√			
美洲	RC350	***	2018 - 2020	远程发动机启动	√	√	√	√		
美洲	RC350	***	2018 - 2020	起动机启动控制	√	√	√	√	0256, 0257	
美洲	RC350	***	2018 - 2020	导航系统	√	√	√	√		
美洲	RC350	***	2018 - 2020	盲区监视系统(右侧单元)	√	√	√	√		
美洲	RC350	***	2018 - 2020	盲区监视系统(左侧单元)	√	√	√	√		
美洲	RC350	***	2018 - 2020	ASC	√	√	√	√	1182	
美洲	RC350	***	2018 - 2020	车载通信服务系统	√	√	√	√	1521, 1522	
美洲	RC350	***	2018 - 2020	巡航控制	√	√	√	√		
美洲	RC350	***	2018 - 2020	弯道辅助照明(AFS)	√	√	√	√	0007, 0008, 0009, 0474, 0475, 0476, 0477, 0478, 0479, 0480, 0481, 0482, 0483, 0484, 0485, 0486, 0487, 0488, 0489, 0490, 0491, 0492, 0493	

美洲	RC350	GSC	2015 - 2017	发动 机	√	√	√	√	0071, 0079, 0080, 0081, 0082, 0083, 0084, 0085, 0086, 0087, 0088, 0089, 0096, 0097, 0098, 0099, 0100, 0101, 0102, 0103, 0104, 0105, 0106, 0107, 0108, 0109, 0110, 0111, 0112, 0113, 0114, 0115, 0116, 0117, 0118, 0119, 0120, 0121, 0122, 0123, 0124, 0125, 0126, 0127, 0128, 0129, 0130, 0131, 0132, 0133, 0134, 0135, 0136, 0137, 0138, 0139, 0140, 0141, 0142, 0143, 0144, 0145, 0146, 0147, 0148, 0149, 0150, 0151, 0152, 0153, 0154, 0155, 0156, 0158, 0159, 0160, 0161, 0162, 0163, 0164, 0165, 0166, 0167, 0168, 0169, 0170, 0171, 0172, 0173, 0174, 0175, 0176, 0177, 0178, 0179, 0180, 0181, 0182, 0183, 0184, 0185, 0186,	SP0004, SP0026, SP0030, SP0032, SP0043, SP0044, SP0068, SP0069, SP0070, SP0071, SP0072, SP0124
----	-------	-----	-------------------	---------	---	---	---	---	---	--

美洲	RC350	GSC	2015 - 2017	自动 变速 箱系 统	√	√	√	√	0071, 0079, 0080, 0081, 0082, 0083, 0084, 0085, 0086, 0087, 0088, 0089, 0096, 0097, 0100, 0101, 0102, 0103, 0104, 0105, 0106, 0107, 0108, 0109, 0110, 0111, 0112, 0113, 0115, 0116, 0117, 0118, 0119, 0120, 0121, 0122, 0123, 0124, 0125, 0126, 0127, 0128, 0129, 0130, 0131, 0132, 0133, 0134, 0135, 0136, 0137, 0138, 0139, 0140, 0141, 0149, 0159, 0161, 0162, 0163, 0164, 0165, 0166, 0167, 0168, 0169, 0170, 0171, 0172, 0173, 0174, 0175, 0176, 0177, 0178, 0179, 0180, 0181, 0182, 0183, 0184, 0185, 0186, 0187, 0188, 0189, 0190, 0191, 0192, 0193, 0194, 0195, 0196, 0197, 0198, 0199, 0200, 0201, 0202, 0203, 0204, 0205,	SP0003, SP0004, SP0032, SP0068, SP0124
美洲	RC350	GSC	2015 - 2017	巡航 控制	√	√	√	√		
美洲	RC350	GSC	2015 - 2017	空气 悬架	√	√	√	√	0438, 0439, 0440, 0441, 0442, 0443, 0444, 0445, 0446, 0447, 0448, 0449, 0450, 0451, 0452, 0453, 0454, 0455, 0456, 0457, 0458, 0459, 0460, 0461, 0462, 0463, 0464, 0465, 0466, 0467, 0468, 0469, 0470, 0471	SP0001, SP0007

美洲	RC350	GSC	2015 - 2017	制动防抱死/稳定防滑控制	√	√	√	√	0026, 0376, 0377, 0379, 0380, 0382, 0383, 0471, 0821, 0822, 0826, 0827, 0828, 0829, 0830, 0831, 0832, 0833, 0834, 0835, 0836, 0837, 0838, 0839, 0840, 0841, 0842, 0843, 0844, 0845, 0846, 0847, 0848, 0849, 0850, 0851, 0852, 0853, 0854, 0855, 0856, 0857, 0858, 0859, 0860, 0861, 0862, 0863, 0864, 0865, 0866, 0867, 0868, 0869, 0870, 0871, 0872, 0873, 0874, 0876, 0877, 0884, 0885, 0886, 0887, 0888, 0889, 0890, 0891, 0892, 0893, 0894, 0896, 0897, 0898, 0899, 0900, 0901, 0902, 0903, 0904, 0905, 0906, 0907, 0908, 0909, 0910, 0911, 1538, 1539, 1540, 1541, 1542, 1543, 1544, 1545, 1546	SP0001, SP0003, SP0021, SP0022, SP0023, SP0024, SP0117
美洲	RC350	GSC	2015 - 2017	胎压监测	√	√	√			SP0001, SP0002
美洲	RC350	GSC	2015 - 2017	电子动力方向盘	√	√	√	√		SP0001, SP0009, SP0010
美洲	RC350	GSC	2015 - 2017	可变齿比转向系统	√	√	√	√		SP0004, SP0037
美洲	RC350	GSC	2015 - 2017	高级驻车引导/驻车辅助监视器	√	√	√	√		
美洲	RC350	GSC	2015 - 2017	车道偏离警报	√	√	√	√	0823, 0824	SP0105, SP0107

美洲	RC350	GSC	2015 - 2017	行车 安全 辅助 系统 (DRS)	✓	✓	✓	✓		SP0004, SP0134, S P0135, SP0136
美洲	RC350	GSC	2015 - 2017	空调	✓	✓	✓	✓	0556, 0557, 0558, 05 59, 0560, 0561, 0562 , 0563, 0564, 0565, 0 566, 0567, 0568, 056 9, 0570, 0571, 0572, 0573, 0574, 0575, 05 76, 0577, 0578, 0579 , 0580, 0581, 0582, 0 583, 0584, 0585, 058 6, 0587, 0588, 0589, 0590, 0591, 0592, 05 93, 0594, 0595, 0596 , 0597, 0598, 0599, 0 600, 0601, 0602, 060 3, 0604, 0605, 0606, 0607, 0608, 0609, 06 10, 0611, 0612, 0613 , 0614, 0615	SP0016, SP0017
美洲	RC350	GSC	2015 - 2017	安全 气囊	✓	✓	✓	✓		SP0001
美洲	RC350	GSC	2015 - 2017	主车 身	✓	✓	✓	✓	0005, 0282, 0300, 03 01, 0317, 0319, 0333 , 0335, 0337, 0339, 0 426, 0427, 0429, 043 3, 0434, 0435, 0436, 0490, 0496, 0497, 04 98, 0499, 0500, 0501 , 0502, 0783, 0784, 0 785, 0786, 0787, 078 8, 0789, 0790, 0791, 0792, 0793, 0794, 07 95, 0796, 0797, 0798 , 0799, 0800, 0801, 0 802, 0803, 0804, 080 5, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810, 0811, 08 12, 0813, 0814, 0815 , 0816, 0817, 0818	SP0005, SP0018, S P0019, SP0020, SP 0174
美洲	RC350	GSC	2015 - 2017	网关	✓	✓	✓	✓		SP0005
美洲	RC350	GSC	2015 - 2017	驾驶 员门 车窗 控制	✓	✓	✓		0528	SP0003

美洲	RC350	GSC	2015 - 2017	前乘 员门 车窗 控制	√	√	√		0528	SP0003
美洲	RC350	GSC	2015 - 2017	驾 驶 员 座 椅 控 制 单 元	√	√	√	√	0026, 0421, 0422, 04 23, 0424, 0513, 0514 , 0515, 0516, 0517, 0 518, 0519	
美洲	RC350	GSC	2015 - 2017	前乘 员座 椅控 制单 元	√	√	√	√	0026, 0421, 0422, 04 23, 0424, 0425, 0513 , 0514, 0515, 0516, 0 517, 0519	
美洲	RC350	GSC	2015 - 2017	主开 关	√	√	√			
美洲	RC350	GSC	2015 - 2017	滑 动 天 窗	√	√	√		0529	
美洲	RC350	GSC	2015 - 2017	电 动 调 节 转 向 柱	√	√	√	√	0472, 0473	

美洲	RC350	GSC	2015 - 2017	组合 仪表	√	√	√	√	0398, 0616, 0617, 0618, 0619, 0620, 0621, 0622, 0623, 0624, 0625, 0626, 0627, 0628, 0629, 0630, 0631, 0632, 0633, 0634, 0635, 0636, 0637, 0638, 0639, 0640, 0641, 0642, 0643, 0644, 0645, 0646, 0647, 0648, 0649, 0650, 0651, 0652, 0653, 0654, 0655, 0656, 0657, 0658, 0659, 0660, 0661, 0662, 0663, 0664, 0665, 0666, 0667, 0668, 0669, 0670, 0671, 0672, 0673, 0674, 0675, 0676, 0677, 0678, 0679, 0680, 0681, 0682, 0683, 0684, 0685, 0686, 0687, 0688, 0689, 0690, 0691, 0692, 0693, 0694, 0695, 0696, 0697, 0698, 0699, 0700, 0701, 0702, 0703, 0704, 0705, 0706, 0707, 0708, 0709, 0710, 0711, 0712, 0713, 0714, 0715, 0716,	
美洲	RC350	GSC	2015 - 2017	左侧 后视镜	√	√	√	√	0275, 0276, 0277, 0278, 0279, 0280, 0281, 0282, 0283, 0284	
美洲	RC350	GSC	2015 - 2017	右侧 后视镜	√	√	√	√	0275, 0276, 0277, 0278, 0279, 0280, 0281, 0282, 0283, 0284	
美洲	RC350	GSC	2015 - 2017	驻车 辅助 雷达	√	√	√	√	0023, 0024, 0025, 0026	
美洲	RC350	GSC	2015 - 2017	前大 灯自 动调 平	√	√	√	√	0002, 0003, 0004, 0005, 0006, 0007, SP0008	
美洲	RC350	GSC	2015 - 2017	智能 钥匙	√	√	√	√	0329, 0333, 0496, 0498, 0501, 0502, 0530, 0531, 0532, 0533, 0534, 0535, 0536, 0537, 0538, 0539, 0540, 0541, 0542, 0543, 0544, 0545, 0546, 0547, 0548, 0549, 0550, 0551, 0552, 0553	SP0011, SP0013, SP0014, SP0015, SP0018, SP0192

美洲	RC350	GSC	2015 - 2017	电源控制	√	√	√	√	0299, 0300, 0301, 0302, 0303, 0304, 0305	SP0046
美洲	RC350	GSC	2015 - 2017	座椅乘员检测	√	√	√			SP0034, SP0035, SP0036
美洲	RC350	GSC	2015 - 2017	起动机启动控制	√	√	√	√	0256, 0257	
美洲	RC350	GSC	2015 - 2017	导航系统	√	√	√	√		
美洲	RC350	GSC	2015 - 2017	多路总线网关	√	√	√	√		
美洲	RC350	GSC	2015 - 2017	1号多路总线通信监视	√	√	√	√		
美洲	RC350	GSC	2015 - 2017	2号多路总线通信监视	√	√	√	√		
美洲	RC350	GSC	2015 - 2017	盲区监视系统(右侧单元)	√	√	√	√		SP0099, SP0100
美洲	RC350	GSC	2015 - 2017	盲区监视系统(左侧单元)	√	√	√	√		
美洲	RC350	GSC	2015 - 2017	ASC	√	√	√	√	1182	
美洲	RC350	GSC	2015 - 2017	车载通信服务系统	√	√	√	√		

美洲	RC350	GSC	2015 - 2017	发动机和自动变速箱系统	√	√	√	√	0071, 0079, 0080, 0081, 0082, 0083, 0084, 0085, 0086, 0087, 0088, 0089, 0096, 0097, 0098, 0099, 0100, 0101, 0102, 0103, 0104, 0105, 0106, 0107, 0108, 0109, 0110, 0111, 0112, 0113, 0114, 0115, 0116, 0117, 0118, 0119, 0120, 0121, 0122, 0123, 0124, 0125, 0126, 0127, 0128, 0129, 0130, 0131, 0132, 0133, 0134, 0135, 0136, 0137, 0138, 0139, 0140, 0141, 0142, 0143, 0144, 0145, 0146, 0147, 0148, 0149, 0150, 0151, 0152, 0153, 0154, 0155, 0156, 0158, 0159, 0160, 0161, 0162, 0163, 0164, 0165, 0166, 0167, 0168, 0169, 0170, 0171, 0172, 0173, 0174, 0175, 0176, 0177, 0178, 0179, 0180, 0181, 0182, 0183, 0184, 0185, 0186,	SP0003, SP0004, SP0026, SP0030, SP0032, SP0043, SP0068, SP0069, SP0070, SP0071, SP0072, SP0124
美洲	RC350	GSC	2015 - 2017	四轮驱动	√	√	√	√	0819, 0820, 0821, 0822	SP0003, SP0053, SP0115, SP0117
美洲	RC350	GSC	2015 - 2017	雷达巡航	√	√	√	√		SP0041, SP0042
美洲	RC350	GSC	2015 - 2017	预碰撞安全系统2	√	√	√	√	0016, 0017, 0018, 0020, 0021, 0022, 0298	SP0005, SP0038, SP0039, SP0045
美洲	RC350	GSC	2015 - 2017	附件控制网关	√	√	√	√		SP0005
美洲	RC350	GSC	2015 - 2017	远程发动机启动	√	√	√	√		SP0047

美洲	RC350	GSC	2015 - 2017	智能 进入	√	√	√	√	0329, 0333, 0496, 0498, 0501, 0502, 0530, 0531, 0532, 0533, 0534, 0535, 0536, 0537, 0538, 0539, 0540, 0541, 0542, 0543, 0544, 0545, 0546, 0547, 0548, 0549, 0550, 0551, 0552, 0553	
美洲	RX300	MCU	1999 - 2003	发动机和自动变速箱系统	√	√	√	√	0169, 0255, 1126, 1127, 1128, 1129, 1130, 1131, 1132, 1133, 1134, 1135, 1136, 1137, 1138, 1139, 1140, 1141, 1142, 1143, 1144, 1145, 1146, 1147, 1148, 1149, 1150, 1151, 1152, 1153, 1154, 1155, 1156, 1157, 1158, 1159, 1160, 1161, 1162, 1163, 1164, 1165, 1166, 1167, 1168, 1169, 1170, 1171, 1172, 1173, 1174, 1175, 1176, 1177, 1178, 1179, 1180, 1575, 1576	SP0003, SP0004, SP0026
美洲	RX300	MCU	1999 - 2003	空调	√	√	√		0556, 0557, 0558, 0561, 0562, 0569, 0573, 0585, 0586, 0588, 0594, 0598, 0599, 0610, 0611, 0614, 0615, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028	
美洲	RX300	MCU	1999 - 2003	停机系统状态由认证ECU或智能钥匙ECU确定	√	√	√			SP0065, SP0066, SP0185
美洲	RX300	MCU	1999 - 2003	安全气囊	√	√				SP0004

美洲	RX300	MCU	1999 - 2003	车身	√	√	√		0031, 0032, 0319, 0333, 0337, 0429, 0499, 0500, 0501, 0783, 0784, 0785, 0801, 0807, 0816, 0913, 0914, 0915, 0922, 0923, 0931, 0932, 0934, 0935, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013	SP0005, SP0019, SP0020
美洲	RX300	MCU	1999 - 2003	驾驶员车门	√	√	√		0279, 0280, 0281, 0282, 0283, 0284, 0317, 0429, 0430, 0437, 0503, 0507, 0508, 0509, 0528, 0990, 0991	
美洲	RX300	MCU	1999 - 2003	乘客车门	√	√	√		0279, 0280, 0281, 0282, 0283, 0284, 0317, 0429, 0430, 0437, 0503, 0507, 0508, 0509, 0528, 0990, 0991	
美洲	RX300	MCU	1999 - 2003	左后门	√	√	√		0279, 0280, 0281, 0282, 0283, 0284, 0317, 0429, 0430, 0437, 0503, 0507, 0508, 0509, 0528, 0990, 0991	
美洲	RX300	MCU	1999 - 2003	右后车门	√	√	√		0279, 0280, 0281, 0282, 0283, 0284, 0317, 0429, 0430, 0437, 0503, 0507, 0508, 0509, 0528, 0990, 0991	
美洲	RX300	MCU	1999 - 2003	驾驶员座椅控制单元			√		0422, 0423, 0424, 0515, 0516, 0517	
美洲	RX300	MCU	1999 - 2003	滑动天窗			√		0529	

美洲	RX300	MCU	1999 - 2003	组合 仪表			√	0274, 0616, 0617, 0618, 0619, 0629, 0662, 0665, 0669, 0670, 0671, 0672, 0673, 0675, 0676, 0677, 0678, 0679, 0680, 0681, 0692, 0719, 0745, 0746, 0749, 0756, 0760, 0761, 0762, 0763, 0764, 0765, 0766, 0767, 0768, 0769, 0770, 0771, 0772, 0773, 0774, 0775, 0776, 0777, 0778, 0779, 0780, 0781, 0782, 1000, 1029, 1030, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1040, 1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1049, 1050, 1051, 1052, 1053, 1054, 1055, 1056, 1057, 1058, 1059, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068		
美洲	RX300	MCU	1999 - 2003	制动 防抱死/ 稳定 防滑 控制	√	√	√	√	0821, 0822, 0826, 0827, 0828, 0829, 0831, 0840, 0848, 0849, 0854, 0855, 0856, 0857, 0876, 0889, 0890, 0899, 0900, 0901, 0902, 0903, 0904, 0905, 0906, 0907, 0909, 0910, 0911, 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1083, 1096, 1098, 1099, 1101, 1102, 1104, 1105, 1106, 1117, 1118, 1121, 1122, 1123, 1124, 1125, 1538, 1547, 1548, 1549, 1550, 1551, 1552, 1553, 1554, 1555, 1556, 1557, 1558, 1559, 1560, 1561, 1562, 1563, 1564, 1565, 1566, 1567, 1568, 1569, 1570, 1571, 1572, 1573, 1574	SP0001, SP0003, SP0021, SP0023

美洲	RX330	MCU	2004 - 2006	发动机和自动变速箱系统	√	√	√	√	0169, 0255, 1126, 1127, 1128, 1129, 1130, 1131, 1132, 1133, 1134, 1135, 1136, 1137, 1138, 1139, 1140, 1141, 1142, 1143, 1144, 1145, 1146, 1147, 1148, 1149, 1150, 1151, 1152, 1153, 1154, 1155, 1156, 1157, 1158, 1159, 1160, 1161, 1162, 1163, 1164, 1165, 1166, 1167, 1168, 1169, 1170, 1171, 1172, 1173, 1174, 1175, 1176, 1177, 1178, 1179, 1180, 1575, 1576	SP0003, SP0004, SP0026
美洲	RX330	MCU	2004 - 2006	激光巡航	√	√	√	√		
美洲	RX330	MCU	2004 - 2006	空气悬架	√	√	√		0439, 0440, 0446, 0447, 0450, 0451, 0454, 0455, 0456, 0457, 0464, 0465, 0466, 0467, 0469, 0470, 0471, 1069, 1070, 1071, 1072, 1073, 1074, 1075, 1076	SP0001, SP0007
美洲	RX330	MCU	2004 - 2006	制动防抱死/稳定防滑控制	√	√	√	√	0821, 0822, 0826, 0827, 0828, 0829, 0831, 0840, 0848, 0849, 0854, 0855, 0856, 0857, 0876, 0889, 0890, 0899, 0900, 0901, 0902, 0903, 0904, 0905, 0906, 0907, 0909, 0910, 0911, 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1083, 1096, 1098, 1099, 1101, 1102, 1104, 1105, 1106, 1117, 1118, 1121, 1122, 1123, 1124, 1125, 1538, 1547, 1548, 1549, 1550, 1551, 1552, 1553, 1554, 1555, 1556, 1557, 1558, 1559, 1560, 1561, 1562, 1563, 1564, 1565, 1566, 1567, 1568, 1569, 1570, 1571, 1572, 1573, 1574	SP0001, SP0003, SP0021, SP0023

美洲	RX330	MCU	2004 - 2006	空调	√	√	√	0556, 0557, 0558, 0561, 0562, 0569, 0573, 0585, 0586, 0588, 0594, 0598, 0599, 0610, 0611, 0614, 0615, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028	
美洲	RX330	MCU	2004 - 2006	停机系统 状态由认证 ECU 或智能 钥匙 ECU 确定	√	√	√	0501, 0983, 0984, 0985, 0986, 0987, 0988, 0989	SP0065, SP0066
美洲	RX330	MCU	2004 - 2006	安全气囊	√	√			SP0004
美洲	RX330	MCU	2004 - 2006	车身	√	√	√	0031, 0032, 0319, 0331, 0333, 0335, 0337, 0339, 0429, 0498, 0499, 0500, 0501, 0783, 0784, 0785, 0801, 0802, 0805, 0806, 0807, 0809, 0815, 0816, 0912, 0913, 0914, 0915, 0916, 0917, 0918, 0919, 0920, 0921, 0922, 0923, 0924, 0925, 0926, 0927, 0928, 0929, 0930, 0931, 0932, 0933, 0934, 0935, 0969	SP0005, SP0019, SP0020
美洲	RX330	MCU	2004 - 2006	后门	√	√	√	0316, 0429, 0521, 0522, 0523, 0524, 0526, 0528, 0967, 0992	
美洲	RX330	MCU	2004 - 2006	驾驶员座椅控制单元			√	0422, 0423, 0424, 0515, 0516, 0517	
美洲	RX330	MCU	2004 - 2006	主开关			√	0939, 0940, 0941, 0942	
美洲	RX330	MCU	2004 - 2006	滑动天窗			√	0529	

美洲	RX330	MCU	2004 – 2006	电动 调节 转向 柱	√	√	√	√	0472, 0473, 1005	
美洲	RX330	MCU	2004 – 2006	组合 仪表			√		0274, 0616, 0617, 0618, 0619, 0629, 0662, 0665, 0669, 0670, 0671, 0672, 0673, 0675, 0676, 0677, 0678, 0679, 0680, 0681, 0692, 0719, 0745, 0746, 0749, 0756, 0760, 0761, 0762, 0763, 0764, 0765, 0766, 0767, 0768, 0769, 0770, 0771, 0772, 0773, 0774, 0775, 0776, 0777, 0778, 0779, 0780, 0781, 0782, 1000, 1029, 1030, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1040, 1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1049, 1050, 1051, 1052, 1053, 1054, 1055, 1056, 1057, 1058, 1059, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068	
美洲	RX330	MCU	2004 – 2006	左侧 后视镜			√		0279, 0280, 0281, 0282, 0283	
美洲	RX330	MCU	2004 – 2006	右侧 后视镜			√		0279, 0280, 0281, 0282, 0283, 0971, 0972, 0973, 0974, 0975, 0976, 0977, 0978, 0979, 0980	
美洲	RX330	MCU	2004 – 2006	雨量 传感器			√			
美洲	RX330	MCU	2004 – 2006	雨刮 器			√		0031, 0032, 0332	
美洲	RX330	MCU	2004 – 2006	弯道 辅助 照明 (AFS)	√	√	√		0008, 0475, 0476, 0477, 0968	SP0064
美洲	RX330	MCU	2004 – 2006	座椅 乘员 检测	√	√	√			SP0034, SP0035, SP0036

美洲	RX330	MCU	2004 - 2006	巡航 控制	√	√	√	√		
美洲	RX350	***	2016 - 2020	发动 机	√	√	√	√	0071, 0080, 0081, 01 10, 0111, 0114, 0137 , 0149, 0155, 0158, 0 168, 0180, 0182, 018 5, 0187, 0188, 0190, 0191, 0192, 0193, 01 94, 0195, 0204, 0206 , 0211, 0236, 0237, 0 249, 0250, 0254, 025 8, 0262, 1194, 1195, 1196, 1197, 1198, 11 99, 1200, 1201, 1202 , 1203, 1204, 1205, 1 206, 1207, 1208, 120 9, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1215, 12 16, 1217, 1218, 1219 , 1220, 1221, 1222, 1 223, 1224, 1225, 122 6, 1227, 1228, 1229, 1230, 1231, 1232	SP0004, SP0026, S P0029, SP0032, SP 0043, SP0067, SP0 069, SP0071, SP01 18, SP0119, SP012 0, SP0121, SP0122 , SP0123, SP0124, SP0125
美洲	RX350	***	2016 - 2020	变速 箱	√	√	√	√	0071, 0080, 0081, 01 10, 0111, 0114, 0137 , 0149, 0168, 0180, 0 182, 0185, 0187, 018 8, 0190, 0191, 0192, 0193, 0194, 0195, 02 04, 0206, 0211, 0236 , 0237, 0249, 0250, 0 254, 0258, 0262, 119 4, 1195, 1196, 1197, 1198, 1199, 1200, 12 01, 1202, 1203, 1204 , 1205, 1206, 1207, 1 208, 1209, 1210, 121 1, 1212, 1213, 1214, 1215, 1216, 1217, 12 18, 1219, 1220, 1221 , 1222, 1223, 1224, 1 225, 1226, 1227, 122 8, 1229, 1231	SP0004, SP0029, S P0032, SP0124
美洲	RX350	***	2016 - 2020	巡航 控制	√	√	√	√		

美洲	RX350	***	2016 - 2020	空气 悬架	√	√	√	√	0438, 0439, 0440, 0441, 0442, 0443, 0444, 0445, 0446, 0447, 0448, 0449, 0450, 0451, 0452, 0453, 0454, 0455, 0456, 0457, 0458, 0459, 0460, 0461, 0462, 0463, 0464, 0465, 0466, 0467, 0468, 0469, 0470, 0471	SP0001, SP0007
美洲	RX350	***	2016 - 2020	制动 防抱死/ 稳定 防滑 控制/ 电子驻 车	√	√	√	√	0026, 0376, 0377, 0379, 0380, 0382, 0383, 0471, 0821, 0822, 0826, 0827, 0828, 0829, 0830, 0831, 0832, 0833, 0834, 0835, 0836, 0837, 0838, 0839, 0840, 0841, 0842, 0843, 0844, 0845, 0846, 0847, 0848, 0849, 0850, 0851, 0852, 0853, 0854, 0855, 0856, 0857, 0858, 0859, 0860, 0861, 0862, 0863, 0864, 0865, 0866, 0867, 0868, 0869, 0870, 0871, 0872, 0873, 0874, 0876, 0877, 0884, 0885, 0886, 0887, 0888, 0889, 0890, 0891, 0892, 0893, 0894, 0896, 0897, 0898, 0899, 0900, 0901, 0902, 0903, 0904, 0905, 0906, 0907, 0908, 0909, 0910, 0911, 1538, 1539, 1540, 1541, 1542, 1543, 1544, 1545, 1546	SP0001, SP0004, SP0021, SP0024
美洲	RX350	***	2016 - 2020	四轮 驱动	√	√	√	√	0819, 0820, 0821, 0822	SP0003, SP0053, SP0115, SP0117
美洲	RX350	***	2016 - 2020	胎压 监测	√	√	√			SP0001, SP0002, SP0084, SP0085, SP0086
美洲	RX350	***	2016 - 2020	电子 动力 方向 机	√	√	√	√		SP0001, SP0009, SP0010
美洲	RX350	***	2016 - 2020	前识 别摄 像机	√	√	√	√	0052	SP0105, SP0106, SP0107, SP0195, SP0196

美洲	RX350	***	2016 - 2020	车道保持辅助(LKA)/车道偏离警报(LDA)	√	√	√	√	0823, 0824	
美洲	RX350	***	2016 - 2020	车道保持辅助/车道偏离警报(副)	√	√	√	√		
美洲	RX350	***	2016 - 2020	全景监视	√	√	√	√		
美洲	RX350	***	2016 - 2020	驻车辅助监视	√	√	√	√		
美洲	RX350	***	2016 - 2020	空调	√	√	√	√	0556, 0557, 0558, 0559, 0560, 0561, 0562, 0563, 0564, 0565, 0566, 0567, 0568, 0569, 0570, 0571, 0572, 0573, 0574, 0575, 0576, 0577, 0578, 0579, 0580, 0581, 0582, 0583, 0584, 0585, 0586, 0587, 0588, 0589, 0590, 0591, 0592, 0593, 0594, 0595, 0596, 0597, 0598, 0599, 0600, 0601, 0602, 0603, 0604, 0605, 0606, 0607, 0608, 0609, 0610, 0611, 0612, 0613, 0614, 0615	SP0016, SP0017, SP0052, SP0090, SP0091, SP0092, SP0093, SP0094
美洲	RX350	***	2016 - 2020	安全气囊	√	√	√	√		SP0001
美洲	RX350	***	2016 - 2020	预碰撞安全系统2	√	√	√	√	0016, 0017, 0018, 0020, 0021, 0022, 0298	SP0005, SP0038, SP0039, SP0045

美洲	RX350	***	2016 - 2020	主车 身	√	√	√	√	0005, 0282, 0300, 03 01, 0317, 0319, 0333 , 0335, 0337, 0339, 0 426, 0427, 0429, 043 3, 0434, 0435, 0436, 0490, 0496, 0497, 04 98, 0499, 0500, 0501 , 0502, 0783, 0784, 0 785, 0786, 0787, 078 8, 0789, 0790, 0791, 0792, 0793, 0794, 07 95, 0796, 0797, 0798 , 0799, 0800, 0801, 0 802, 0803, 0804, 080 5, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810, 0811, 08 12, 0813, 0814, 0815 , 0816, 0817, 0818	SP0005, SP0018, S P0019, SP0020, SP 0174
美洲	RX350	***	2016 - 2020	附件 控制 网关	√	√	√	√		SP0005
美洲	RX350	***	2016 - 2020	中央 网关	√	√	√	√		SP0005
美洲	RX350	***	2016 - 2020	后门	√	√	√	√	0520, 0521, 0522, 05 23, 0524, 0525, 0526	
美洲	RX350	***	2016 - 2020	驾驶 员门 车窗 控制	√	√	√		0528	SP0003
美洲	RX350	***	2016 - 2020	前乘 员门 车窗 控制	√	√	√		0528	SP0003
美洲	RX350	***	2016 - 2020	左后 门车 窗控 制	√	√	√		0528	SP0003
美洲	RX350	***	2016 - 2020	右后 门车 窗控 制	√	√	√		0528	SP0003
美洲	RX350	***	2016 - 2020	驾驶 员座 椅控 制单 元	√	√	√	√	0026, 0421, 0422, 04 23, 0424, 0513, 0514 , 0515, 0516, 0517, 0 518, 0519	
美洲	RX350	***	2016 - 2020	主开 关	√	√	√			
美洲	RX350	***	2016 - 2020	滑动 天窗	√	√	√		0529	

美洲	RX350	***	2016 - 2020	滑动 遮阳 帘	√	√	√		1181	
美洲	RX350	***	2016 - 2020	电动 调节 转向 柱	√	√	√	√	0472, 0473	
美洲	RX350	***	2016 - 2020	组合 仪表	√	√	√	√	0398, 0616, 0617, 0618, 0619, 0620, 0621, 0622, 0623, 0624, 0625, 0626, 0627, 0628, 0629, 0630, 0631, 0632, 0633, 0634, 0635, 0636, 0637, 0638, 0639, 0640, 0641, 0642, 0643, 0644, 0645, 0646, 0647, 0648, 0649, 0650, 0651, 0652, 0653, 0654, 0655, 0656, 0657, 0658, 0659, 0660, 0661, 0662, 0663, 0664, 0665, 0666, 0667, 0668, 0669, 0670, 0671, 0672, 0673, 0674, 0675, 0676, 0677, 0678, 0679, 0680, 0681, 0682, 0683, 0684, 0685, 0686, 0687, 0688, 0689, 0690, 0691, 0692, 0693, 0694, 0695, 0696, 0697, 0698, 0699, 0700, 0701, 0702, 0703, 0704, 0705, 0706, 0707, 0708, 0709, 0710, 0711, 0712, 0713, 0714, 0715, 0716,	SP0095
美洲	RX350	***	2016 - 2020	抬头 显示 器	√	√	√	√	0047, 0048, 0049, 0050, 0051	
美洲	RX350	***	2016 - 2020	左侧 后视 镜	√	√	√	√	0275, 0276, 0277, 0278, 0279, 0280, 0281, 0282, 0283, 0284	
美洲	RX350	***	2016 - 2020	右侧 后视 镜	√	√	√	√	0275, 0276, 0277, 0278, 0279, 0280, 0281, 0282, 0283, 0284	

美洲	RX350	***	2016 - 2020	高级 驻车 引导 /智 能驻 车雷 达/ 驻车 辅助 雷达	√	√	√	√	0023, 0024, 0025, 0026	SP0006, SP0114, SP0198
美洲	RX350	***	2016 - 2020	雨量 传感 器	√	√	√			
美洲	RX350	***	2016 - 2020	雨刮 器	√	√	√	√	0031, 0032	
美洲	RX350	***	2016 - 2020	弯道 辅助 照明 (AFS)	√	√	√	√	0007, 0008, 0009, 0474, 0475, 0476, 0477, 0478, 0479, 0480, 0481, 0482, 0483, 0484, 0485, 0486, 0487, 0488, 0489, 0490, 0491, 0492, 0493	SP0089
美洲	RX350	***	2016 - 2020	前大 灯自 动调 平	√	√	√	√	0001, 0002, 0003, 0004, 0005, 0006, 0007, 0008, 0009, 0010, 0011, 0012, 0013, 0014, 0015	SP0008, SP0089
美洲	RX350	***	2016 - 2020	智能 钥匙	√	√	√	√	0329, 0333, 0496, 0498, 0501, 0502, 0530, 0531, 0532, 0533, 0534, 0535, 0536, 0537, 0538, 0539, 0540, 0541, 0542, 0543, 0544, 0545, 0546, 0547, 0548, 0549, 0550, 0551, 0552, 0553	SP0011, SP0013, SP0014, SP0015, SP0018, SP0192
美洲	RX350	***	2016 - 2020	电源 控制	√	√	√	√	0299, 0300, 0301, 0302, 0303, 0304, 0305	SP0046
美洲	RX350	***	2016 - 2020	座椅 乘员 检测	√	√	√	√	0034	
美洲	RX350	***	2016 - 2020	远程 发动 机起 动	√	√	√	√		SP0047, SP0048, SP0049
美洲	RX350	***	2016 - 2020	起动 机起 动控 制	√	√	√	√	0256, 0257	

美洲	RX350	***	2016 - 2020	导航系统	√	√	√	√		SP0050, SP0051, SP0080, SP0081, SP0082, SP0083, SP0188, SP0189, SP0190
美洲	RX350	***	2016 - 2020	盲区监视系统(右侧单元)	√	√	√	√		SP0097, SP0098, SP0099, SP0100
美洲	RX350	***	2016 - 2020	盲区监视系统(左侧单元)	√	√	√	√		SP0101, SP0102, SP0103, SP0104
美洲	RX350	***	2016 - 2020	车载通信服务系统	√	√	√	√	1521, 1522	SP0130, SP0157, SP0158, SP0174
美洲	RX350	***	2016 - 2020	雷达巡航1	√	√	√	√		
美洲	RX350	***	2016 - 2020	雷达巡航2	√	√	√	√	0017, 0018, 1504, 1505	SP0041, SP0042
美洲	RX350	***	2016 - 2020	智能进入	√	√	√	√	0329, 0333, 0496, 0498, 0501, 0502, 0530, 0531, 0532, 0533, 0534, 0535, 0536, 0537, 0538, 0539, 0540, 0541, 0542, 0543, 0544, 0545, 0546, 0547, 0548, 0549, 0550, 0551, 0552, 0553	SP0012, SP0014, SP0015, SP0018, SP0191, SP0192
美洲	RX350	***	2016 - 2020	前乘员座椅控制单元	√	√	√	√	0026, 0421, 0422, 0423, 0424, 0425, 0513, 0514, 0515, 0516, 0517, 0519	
美洲	RX350	***	2016 - 2020	防抱死制动/电子驻车	√	√	√		0471, 0830, 0839, 0887, 0911, 1498, 1499, 1500, 1501, 1502, 1503	SP0001, SP0003, SP0023, SP0024, SP0172, SP0173, SP0199
美洲	RX350	***	2016 - 2020	车道控制	√	√	√		0824, 0989	
美洲	RX350	***	2016 - 2020	预碰撞系统	√	√	√		1524, 1525, 1526	

美洲	RX350	***	2016 - 2020	路标 侦测 辅助	√	√	√			
美洲	RX350	***	2016 - 2020	自动 远光 灯 (AHB)	√	√	√			
美洲	RX350	***	2016 - 2020	前雷 达传 感器	√	√	√			SP0076, SP0077, SP0167
美洲	RX350	GGL	2010 - 2015	发动 机	√	√	√	√	0071, 0079, 0080, 0081, 0082, 0083, 0084, 0085, 0086, 0087, 0088, 0089, 0096, 0097, 0098, 0099, 0100, 0101, 0102, 0103, 0104, 0105, 0106, 0107, 0108, 0109, 0110, 0111, 0112, 0113, 0114, 0115, 0116, 0117, 0118, 0119, 0120, 0121, 0122, 0123, 0124, 0125, 0126, 0127, 0128, 0129, 0130, 0131, 0132, 0133, 0134, 0135, 0136, 0137, 0138, 0139, 0140, 0141, 0142, 0143, 0144, 0145, 0146, 0147, 0148, 0149, 0150, 0151, 0152, 0153, 0154, 0155, 0156, 0158, 0159, 0160, 0161, 0162, 0163, 0164, 0165, 0166, 0167, 0168, 0169, 0170, 0171, 0172, 0173, 0174, 0175, 0176, 0177, 0178, 0179, 0180, 0181, 0182, 0183, 0184, 0185, 0186,	SP0004, SP0026, SP0029, SP0030, SP0032, SP0043, SP0044, SP0067, SP0068, SP0069, SP0070, SP0071, SP0072, SP0119, SP0120, SP0121, SP0123, SP0124, SP0142

美洲	RX350	GGL	2010 – 2015	自动 变速 箱系 统	√	√	√	√	0071, 0079, 0080, 0081, 0082, 0083, 0084, 0085, 0086, 0087, 0088, 0089, 0096, 0097, 0100, 0101, 0102, 0103, 0104, 0105, 0106, 0107, 0108, 0109, 0110, 0111, 0112, 0113, 0115, 0116, 0117, 0118, 0119, 0120, 0121, 0122, 0123, 0124, 0125, 0126, 0127, 0128, 0129, 0130, 0131, 0132, 0133, 0134, 0135, 0136, 0137, 0138, 0139, 0140, 0141, 0149, 0159, 0161, 0162, 0163, 0164, 0165, 0166, 0167, 0168, 0169, 0170, 0171, 0172, 0173, 0174, 0175, 0176, 0177, 0178, 0179, 0180, 0181, 0182, 0183, 0184, 0185, 0186, 0187, 0188, 0189, 0190, 0191, 0192, 0193, 0194, 0195, 0196, 0197, 0198, 0199, 0200, 0201, 0202, 0203, 0204, 0205,	SP0003, SP0004, SP0032, SP0068, SP0124
美洲	RX350	GGL	2010 – 2015	巡航 控制	√	√	√	√		
美洲	RX350	GGL	2010 – 2015	空气 悬架	√	√	√	√	0438, 0439, 0440, 0441, 0442, 0443, 0444, 0445, 0446, 0447, 0448, 0449, 0450, 0451, 0452, 0453, 0454, 0455, 0456, 0457, 0458, 0459, 0460, 0461, 0462, 0463, 0464, 0465, 0466, 0467, 0468, 0469, 0470, 0471	SP0001, SP0007

美洲	RX350	GGL	2010 - 2015	制动防抱死/稳定防滑控制	✓	✓	✓	✓	0026, 0376, 0377, 0379, 0380, 0382, 0383, 0471, 0821, 0822, 0826, 0827, 0828, 0829, 0830, 0831, 0832, 0833, 0834, 0835, 0836, 0837, 0838, 0839, 0840, 0841, 0842, 0843, 0844, 0845, 0846, 0847, 0848, 0849, 0850, 0851, 0852, 0853, 0854, 0855, 0856, 0857, 0858, 0859, 0860, 0861, 0862, 0863, 0864, 0865, 0866, 0867, 0868, 0869, 0870, 0871, 0872, 0873, 0874, 0876, 0877, 0884, 0885, 0886, 0887, 0888, 0889, 0890, 0891, 0892, 0893, 0894, 0896, 0897, 0898, 0899, 0900, 0901, 0902, 0903, 0904, 0905, 0906, 0907, 0908, 0909, 0910, 0911, 1538, 1539, 1540, 1541, 1542, 1543, 1544, 1545, 1546	SP0001, SP0003, SP0021, SP0022, SP0023, SP0024, SP0096, SP0117, SP0193
美洲	RX350	GGL	2010 - 2015	四轮驱动	✓	✓	✓	✓	0819, 0820, 0821, 0822	SP0003, SP0053, SP0115, SP0117
美洲	RX350	GGL	2010 - 2015	胎压监测	✓	✓	✓			SP0001, SP0002
美洲	RX350	GGL	2010 - 2015	电子动力方向机	✓	✓	✓	✓		SP0001, SP0009, SP0010
美洲	RX350	GGL	2010 - 2015	高级驻车引导/驻车辅助监视器	✓	✓	✓	✓		

美洲	RX350	GGL	2010 - 2015	空调	√	√	√	√	0556, 0557, 0558, 0559, 0560, 0561, 0562, 0563, 0564, 0565, 0566, 0567, 0568, 0569, 0570, 0571, 0572, 0573, 0574, 0575, 0576, 0577, 0578, 0579, 0580, 0581, 0582, 0583, 0584, 0585, 0586, 0587, 0588, 0589, 0590, 0591, 0592, 0593, 0594, 0595, 0596, 0597, 0598, 0599, 0600, 0601, 0602, 0603, 0604, 0605, 0606, 0607, 0608, 0609, 0610, 0611, 0612, 0613, 0614, 0615	SP0016, SP0017, SP0052, SP0090, SP0091, SP0092, SP0093, SP0094
美洲	RX350	GGL	2010 - 2015	安全气囊	√	√	√	√		SP0001
美洲	RX350	GGL	2010 - 2015	主车身	√	√	√	√	0005, 0282, 0300, 0301, 0317, 0319, 0333, 0335, 0337, 0339, 0426, 0427, 0429, 0433, 0434, 0435, 0436, 0490, 0496, 0497, 0498, 0499, 0500, 0501, 0502, 0783, 0784, 0785, 0786, 0787, 0788, 0789, 0790, 0791, 0792, 0793, 0794, 0795, 0796, 0797, 0798, 0799, 0800, 0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810, 0811, 0812, 0813, 0814, 0815, 0816, 0817, 0818	SP0005, SP0018, SP0019, SP0020, SP0174
美洲	RX350	GGL	2010 - 2015	PM1网关	√	√	√	√		SP0005
美洲	RX350	GGL	2010 - 2015	后门	√	√	√	√	0520, 0521, 0522, 0523, 0524, 0525, 0526	
美洲	RX350	GGL	2010 - 2015	驾驶员门车窗控制	√	√	√		0528	SP0003
美洲	RX350	GGL	2010 - 2015	前乘员门车窗控制	√	√	√		0528	SP0003

美洲	RX350	GGL	2010 - 2015	左后 门车 窗控 制	√	√	√		0528	SP0003
美洲	RX350	GGL	2010 - 2015	右后 门车 窗控 制	√	√	√		0528	SP0003
美洲	RX350	GGL	2010 - 2015	驾驶 员座 椅控 制单 元	√	√	√	√	0026, 0421, 0422, 0423, 0424, 0513, 0514, 0515, 0516, 0517, 0518, 0519	
美洲	RX350	GGL	2010 - 2015	主开 关	√	√	√			
美洲	RX350	GGL	2010 - 2015	滑动 天窗	√	√	√		0529	
美洲	RX350	GGL	2010 - 2015	电动 调节 转向 柱	√	√	√	√	0472, 0473	
美洲	RX350	GGL	2010 - 2015	组合 仪表	√	√	√	√	0398, 0616, 0617, 0618, 0619, 0620, 0621, 0622, 0623, 0624, 0625, 0626, 0627, 0628, 0629, 0630, 0631, 0632, 0633, 0634, 0635, 0636, 0637, 0638, 0639, 0640, 0641, 0642, 0643, 0644, 0645, 0646, 0647, 0648, 0649, 0650, 0651, 0652, 0653, 0654, 0655, 0656, 0657, 0658, 0659, 0660, 0661, 0662, 0663, 0664, 0665, 0666, 0667, 0668, 0669, 0670, 0671, 0672, 0673, 0674, 0675, 0676, 0677, 0678, 0679, 0680, 0681, 0682, 0683, 0684, 0685, 0686, 0687, 0688, 0689, 0690, 0691, 0692, 0693, 0694, 0695, 0696, 0697, 0698, 0699, 0700, 0701, 0702, 0703, 0704, 0705, 0706, 0707, 0708, 0709, 0710, 0711, 0712, 0713, 0714, 0715, 0716,	SP0095

美洲	RX350	GGL	2010 - 2015	左侧 后视镜	√	√	√	√	0275, 0276, 0277, 0278, 0279, 0280, 0281, 0282, 0283, 0284	
美洲	RX350	GGL	2010 - 2015	右侧 后视镜	√	√	√	√	0275, 0276, 0277, 0278, 0279, 0280, 0281, 0282, 0283, 0284	
美洲	RX350	GGL	2010 - 2015	驻车 辅助 雷达	√	√	√	√	0023, 0024, 0025, 0026	
美洲	RX350	GGL	2010 - 2015	弯道 辅助 照明 (AFS)	√	√	√	√	0007, 0008, 0009, 0474, 0475, 0476, 0477, 0478, 0479, 0480, 0481, 0482, 0483, 0484, 0485, 0486, 0487, 0488, 0489, 0490, 0491, 0492, 0493	SP0089
美洲	RX350	GGL	2010 - 2015	智能 钥匙	√	√	√	√	0329, 0333, 0496, 0498, 0501, 0502, 0530, 0531, 0532, 0533, 0534, 0535, 0536, 0537, 0538, 0539, 0540, 0541, 0542, 0543, 0544, 0545, 0546, 0547, 0548, 0549, 0550, 0551, 0552, 0553	SP0011, SP0012, SP0013, SP0014, SP0015, SP0191, SP0192
美洲	RX350	GGL	2010 - 2015	电源 控制	√	√	√	√	0299, 0300, 0301, 0302, 0303, 0304, 0305	SP0046
美洲	RX350	GGL	2010 - 2015	座椅 乘员 检测	√	√	√			SP0034, SP0035, SP0036, SP0194
美洲	RX350	GGL	2010 - 2015	远程 发动 机起 动	√	√	√	√		SP0047, SP0048, SP0049
美洲	RX350	GGL	2010 - 2015	启动 机起 动控 制	√	√	√	√	0256, 0257	
美洲	RX350	GGL	2010 - 2015	导航 系统	√	√	√	√		SP0050, SP0051, SP0080, SP0081, SP0082, SP0083, SP0188, SP0189, SP0190
美洲	RX350	GGL	2010 - 2015	PM2 网关	√	√	√	√		SP0005
美洲	RX350	GGL	2010 - 2015	车载 通信 服务 系统	√	√	√	√		SP0186
美洲	RX350	GGL	2010 - 2015	雷达 巡航	√	√	√	√		SP0041, SP0042

美洲	RX350	GGL	2010 – 2015	预碰撞安全系统	√	√	√	√	0347, 0348, 0349, 0350	
美洲	RX350	GGL	2010 – 2015	预碰撞安全系统2	√	√	√	√	0016, 0017, 0018, 0020, 0021, 0022, 0298	SP0005, SP0038, SP0039, SP0045
美洲	RX350	GGL	2010 – 2015	盲区监视系统(右侧单元)	√	√	√	√		SP0097, SP0098, SP0099, SP0100
美洲	RX350	GGL	2010 – 2015	盲区监视系统(左侧单元)	√	√	√	√		SP0099, SP0100, SP0101, SP0102, SP0103, SP0104
美洲	RX350	GSU	2007 – 2009	发动机和自动变速箱系统	√	√	√	√	0071, 0079, 0080, 0081, 0082, 0083, 0084, 0085, 0086, 0087, 0088, 0089, 0096, 0097, 0098, 0099, 0100, 0101, 0102, 0103, 0104, 0105, 0106, 0107, 0108, 0109, 0110, 0111, 0112, 0113, 0114, 0115, 0116, 0117, 0118, 0119, 0120, 0121, 0122, 0123, 0124, 0125, 0126, 0127, 0128, 0129, 0130, 0131, 0132, 0133, 0134, 0135, 0136, 0137, 0138, 0139, 0140, 0141, 0142, 0143, 0144, 0145, 0146, 0147, 0148, 0149, 0150, 0151, 0152, 0153, 0154, 0155, 0156, 0158, 0159, 0160, 0161, 0162, 0163, 0164, 0165, 0166, 0167, 0168, 0169, 0170, 0171, 0172, 0173, 0174, 0175, 0176, 0177, 0178, 0179, 0180, 0181, 0182, 0183, 0184, 0185, 0186,	SP0003, SP0004, SP0026, SP0032, SP0072, SP0124
美洲	RX350	GSU	2007 – 2009	激光巡航	√	√	√	√		SP0041, SP0062

美洲	RX350	GSU	2007 - 2009	空气 悬架	√	√	√		0439, 0440, 0446, 0447, 0450, 0451, 0454, 0455, 0456, 0457, 0464, 0465, 0466, 0467, 0469, 0470, 0471, 1069, 1070, 1071, 1072, 1073, 1074, 1075, 1076	SP0001, SP0007
美洲	RX350	GSU	2007 - 2009	制动 防抱 死/ 稳定 防滑 控制	√	√	√	√	0821, 0822, 0826, 0827, 0828, 0829, 0831, 0840, 0848, 0849, 0854, 0855, 0856, 0857, 0876, 0889, 0890, 0899, 0900, 0901, 0902, 0903, 0904, 0905, 0906, 0907, 0909, 0910, 0911, 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1083, 1096, 1098, 1099, 1101, 1102, 1104, 1105, 1106, 1117, 1118, 1121, 1122, 1123, 1124, 1125, 1538, 1547, 1548, 1549, 1550, 1551, 1552, 1553, 1554, 1555, 1556, 1557, 1558, 1559, 1560, 1561, 1562, 1563, 1564, 1565, 1566, 1567, 1568, 1569, 1570, 1571, 1572, 1573, 1574	SP0001, SP0003, SP0021, SP0023
美洲	RX350	GSU	2007 - 2009	胎压 监测	√	√	√			SP0001, SP0002
美洲	RX350	GSU	2007 - 2009	空调	√	√	√		0556, 0557, 0558, 0561, 0562, 0569, 0573, 0585, 0586, 0588, 0594, 0598, 0599, 0610, 0611, 0614, 0615, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028	

美洲	RX350	GSU	2007 - 2009	停机 系统 状态 由认 证 ECU 或智 能钥 匙 ECU 确定	√	√	√		0501, 0983, 0984, 0985, 0986, 0987, 0988, 0989	SP0065, SP0066
美洲	RX350	GSU	2007 - 2009	安全 气囊	√	√				SP0004
美洲	RX350	GSU	2007 - 2009	车身	√	√	√		0031, 0032, 0319, 0331, 0333, 0335, 0337, 0339, 0429, 0498, 0499, 0500, 0501, 0783, 0784, 0785, 0801, 0802, 0805, 0806, 0807, 0809, 0815, 0816, 0912, 0913, 0914, 0915, 0916, 0917, 0918, 0919, 0920, 0921, 0922, 0923, 0924, 0925, 0926, 0927, 0928, 0929, 0930, 0931, 0932, 0933, 0934, 0935, 0969	SP0005, SP0019, SP0020
美洲	RX350	GSU	2007 - 2009	后门	√	√	√		0316, 0429, 0521, 0522, 0523, 0524, 0526, 0528, 0967, 0992	
美洲	RX350	GSU	2007 - 2009	驾驶员座椅控制单元			√		0422, 0423, 0424, 0515, 0516, 0517	
美洲	RX350	GSU	2007 - 2009	主开关			√		0939, 0940, 0941, 0942	
美洲	RX350	GSU	2007 - 2009	滑动天窗			√		0529	
美洲	RX350	GSU	2007 - 2009	电动调节转向柱	√	√	√	√	0472, 0473, 1005	

美洲	RX350	GSU	2007 – 2009	组合 仪表			√		0274, 0616, 0617, 0618, 0619, 0629, 0662, 0665, 0669, 0670, 0671, 0672, 0673, 0675, 0676, 0677, 0678, 0679, 0680, 0681, 0692, 0719, 0745, 0746, 0749, 0756, 0760, 0761, 0762, 0763, 0764, 0765, 0766, 0767, 0768, 0769, 0770, 0771, 0772, 0773, 0774, 0775, 0776, 0777, 0778, 0779, 0780, 0781, 0782, 1000, 1029, 1030, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1040, 1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1049, 1050, 1051, 1052, 1053, 1054, 1055, 1056, 1057, 1058, 1059, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068	
美洲	RX350	GSU	2007 – 2009	左侧 后视镜			√		0279, 0280, 0281, 0282, 0283	
美洲	RX350	GSU	2007 – 2009	右侧 后视镜			√		0279, 0280, 0281, 0282, 0283, 0971, 0972, 0973, 0974, 0975, 0976, 0977, 0978, 0979, 0980	
美洲	RX350	GSU	2007 – 2009	雨量 传感器			√			
美洲	RX350	GSU	2007 – 2009	雨刮 器			√		0031, 0032, 0332	
美洲	RX350	GSU	2007 – 2009	弯道 辅助 照明 (AFS)	√	√	√		0008, 0475, 0476, 0477, 0968	SP0064
美洲	RX350	GSU	2007 – 2009	座椅 乘员 检测	√	√	√			SP0034, SP0035, SP0036
美洲	RX350	GSU	2007 – 2009	巡航 控制	√	√	√	√		

美洲	RX400h	MHU	2006 - 2008	发动机和自动变速箱系统	√	√	√	√	0071, 0079, 0080, 0081, 0082, 0083, 0084, 0085, 0086, 0087, 0088, 0089, 0096, 0097, 0098, 0099, 0100, 0101, 0102, 0103, 0104, 0105, 0106, 0107, 0108, 0109, 0110, 0111, 0112, 0113, 0114, 0115, 0116, 0117, 0118, 0119, 0120, 0121, 0122, 0123, 0124, 0125, 0126, 0127, 0128, 0129, 0130, 0131, 0132, 0133, 0134, 0135, 0136, 0137, 0138, 0139, 0140, 0141, 0142, 0143, 0144, 0145, 0146, 0147, 0148, 0149, 0150, 0151, 0152, 0153, 0154, 0155, 0156, 0158, 0159, 0160, 0161, 0162, 0163, 0164, 0165, 0166, 0167, 0168, 0169, 0170, 0171, 0172, 0173, 0174, 0175, 0176, 0177, 0178, 0179, 0180, 0181, 0182, 0183, 0184, 0185, 0186,	SP0003, SP0004, SP0026, SP0032, SP0067, SP0069, SP0070, SP0071, SP0072, SP0119, SP0120, SP0121, SP0123, SP0124, SP0142
美洲	RX400h	MHU	2006 - 2008	混合动力控制	√	√	√	√	0068, 0069, 0070, 0071, 0072, 0075, 0076, 0077, 0078, 0079, 0080, 0081, 0117	SP0003, SP0004, SP0005, SP0024, SP0026
美洲	RX400h	MHU	2006 - 2008	激光巡航	√	√	√	√		SP0041, SP0062

美洲	RX400h	MHU	2006 - 2008	制动防抱死/稳定防滑控制	✓	✓	✓	✓	0026, 0376, 0377, 0379, 0380, 0382, 0383, 0471, 0821, 0822, 0826, 0827, 0828, 0829, 0830, 0831, 0832, 0833, 0834, 0835, 0836, 0837, 0838, 0839, 0840, 0841, 0842, 0843, 0844, 0845, 0846, 0847, 0848, 0849, 0850, 0851, 0852, 0853, 0854, 0855, 0856, 0857, 0858, 0859, 0860, 0861, 0862, 0863, 0864, 0865, 0866, 0867, 0868, 0869, 0870, 0871, 0872, 0873, 0874, 0876, 0877, 0884, 0885, 0886, 0887, 0888, 0889, 0890, 0891, 0892, 0893, 0894, 0896, 0897, 0898, 0899, 0900, 0901, 0902, 0903, 0904, 0905, 0906, 0907, 0908, 0909, 0910, 0911, 1538, 1539, 1540, 1541, 1542, 1543, 1544, 1545, 1546	SP0001, SP0003, SP0021, SP0022, SP0023, SP0193
美洲	RX400h	MHU	2006 - 2008	电子动力方向机	✓	✓	✓	✓		SP0001, SP0009, SP0010
美洲	RX400h	MHU	2006 - 2008	空调	✓	✓	✓		0556, 0557, 0558, 0561, 0562, 0569, 0573, 0585, 0586, 0588, 0594, 0598, 0599, 0610, 0611, 0614, 0615, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028	
美洲	RX400h	MHU	2006 - 2008	停机系统状态由认证 ECU 或智能钥匙 ECU 确定	✓	✓	✓		0501, 0983, 0984, 0985, 0986, 0987, 0988, 0989	SP0065, SP0066, SP0205

美洲	RX400h	MHU	2006 - 2008	安全气囊	√	√				SP0004
美洲	RX400h	MHU	2006 - 2008	车身	√	√	√		0031, 0032, 0319, 0331, 0333, 0335, 0337, 0339, 0429, 0498, 0499, 0500, 0501, 0783, 0784, 0785, 0801, 0802, 0805, 0806, 0807, 0809, 0815, 0816, 0912, 0913, 0914, 0915, 0916, 0917, 0918, 0919, 0920, 0921, 0922, 0923, 0924, 0925, 0926, 0927, 0928, 0929, 0930, 0931, 0932, 0933, 0934, 0935, 0969	SP0005, SP0019, SP0020
美洲	RX400h	MHU	2006 - 2008	网关	√	√	√		0031, 0032, 0319, 0331, 0333, 0335, 0337, 0339, 0429, 0499, 0500, 0501, 0783, 0784, 0785, 0801, 0802, 0805, 0806, 0807, 0809, 0815, 0816, 0912, 0913, 0914, 0915, 0916, 0917, 0918, 0919, 0920, 0921, 0922, 0923, 0924, 0925, 0926, 0927, 0928, 0929, 0930, 0931, 0932, 0933, 0934, 0935	
美洲	RX400h	MHU	2006 - 2008	后门	√	√	√		0316, 0429, 0521, 0522, 0523, 0524, 0526, 0528, 0967, 0992	
美洲	RX400h	MHU	2006 - 2008	驾驶员座椅控制单元			√		0422, 0423, 0424, 0515, 0516, 0517	
美洲	RX400h	MHU	2006 - 2008	主开关			√		0939, 0940, 0941, 0942	
美洲	RX400h	MHU	2006 - 2008	滑动天窗			√		0529	
美洲	RX400h	MHU	2006 - 2008	电动调节转向柱	√	√	√	√	0472, 0473, 1005	

美洲	RX400h	MHU	2006 - 2008	组合 仪表			√		0274, 0616, 0617, 0618, 0619, 0629, 0662, 0665, 0669, 0670, 0671, 0672, 0673, 0675, 0676, 0677, 0678, 0679, 0680, 0681, 0692, 0719, 0745, 0746, 0749, 0756, 0760, 0761, 0762, 0763, 0764, 0765, 0766, 0767, 0768, 0769, 0770, 0771, 0772, 0773, 0774, 0775, 0776, 0777, 0778, 0779, 0780, 0781, 0782, 1000, 1029, 1030, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1040, 1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1049, 1050, 1051, 1052, 1053, 1054, 1055, 1056, 1057, 1058, 1059, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068	
美洲	RX400h	MHU	2006 - 2008	左侧 后视镜			√		0279, 0280, 0281, 0282, 0283	
美洲	RX400h	MHU	2006 - 2008	右侧 后视镜			√		0279, 0280, 0281, 0282, 0283, 0971, 0972, 0973, 0974, 0975, 0976, 0977, 0978, 0979, 0980	
美洲	RX400h	MHU	2006 - 2008	雨量 传感器			√			
美洲	RX400h	MHU	2006 - 2008	雨刮 器			√		0031, 0032, 0332	
美洲	RX400h	MHU	2006 - 2008	弯道 辅助 照明 (AFS)	√	√	√		0008, 0475, 0476, 0477, 0968	SP0064
美洲	RX400h	MHU	2006 - 2008	座椅 乘员 检测	√	√	√			SP0034, SP0035, SP0036, SP0194
美洲	RX400h	MHU	2006 - 2008	巡航 控制	√	√	√	√		

美洲	RX400h	MHU	2006 - 2008	胎压 监测	√	√	√			SP0001, SP0002
美洲	RX450h	GYL	2010 - 2020	发动 机和 自动 变速 箱系 统	√	√	√	√	0071, 0079, 0080, 0081, 0082, 0083, 0084, 0085, 0086, 0087, 0088, 0089, 0096, 0097, 0098, 0099, 0100, 0101, 0102, 0103, 0104, 0105, 0106, 0107, 0108, 0109, 0110, 0111, 0112, 0113, 0114, 0115, 0116, 0117, 0118, 0119, 0120, 0121, 0122, 0123, 0124, 0125, 0126, 0127, 0128, 0129, 0130, 0131, 0132, 0133, 0134, 0135, 0136, 0137, 0138, 0139, 0140, 0141, 0142, 0143, 0144, 0145, 0146, 0147, 0148, 0149, 0150, 0151, 0152, 0153, 0154, 0155, 0156, 0158, 0159, 0160, 0161, 0162, 0163, 0164, 0165, 0166, 0167, 0168, 0169, 0170, 0171, 0172, 0173, 0174, 0175, 0176, 0177, 0178, 0179, 0180, 0181, 0182, 0183, 0184, 0185, 0186,	SP0003, SP0004, SP0026, SP0029, SP0030, SP0032, SP0043, SP0067, SP0068, SP0069, SP0070, SP0071, SP0072, SP0119, SP0120, SP0121, SP0123, SP0124, SP0142
美洲	RX450h	GYL	2010 - 2020	混合 动力 控制	√	√	√	√	0068, 0069, 0070, 0071, 0072, 0073, 0074, 0075, 0076, 0077, 0078, 0079, 0080, 0081	SP0003, SP0004, SP0005, SP0024, SP0025, SP0026, SP0054, SP0055, SP0056, SP0057, SP0058, SP0059, SP0127
美洲	RX450h	GYL	2010 - 2020	巡航 控制	√	√	√	√		
美洲	RX450h	GYL	2010 - 2020	空气 悬架	√	√	√	√	0438, 0439, 0440, 0441, 0442, 0443, 0444, 0445, 0446, 0447, 0448, 0449, 0450, 0451, 0452, 0453, 0454, 0455, 0456, 0457, 0458, 0459, 0460, 0461, 0462, 0463, 0464, 0465, 0466, 0467, 0468, 0469, 0470, 0471	SP0001, SP0007

美洲	RX450h	GYL	2010 - 2020	前稳定杆系统	√	√	√		0527	
美洲	RX450h	GYL	2010 - 2020	后稳定杆系统	√	√	√		0527	
美洲	RX450h	GYL	2010 - 2020	制动防抱死/稳定防滑控制	√	√	√	√	0026, 0376, 0377, 0379, 0380, 0382, 0383, 0471, 0821, 0822, 0826, 0827, 0828, 0829, 0830, 0831, 0832, 0833, 0834, 0835, 0836, 0837, 0838, 0839, 0840, 0841, 0842, 0843, 0844, 0845, 0846, 0847, 0848, 0849, 0850, 0851, 0852, 0853, 0854, 0855, 0856, 0857, 0858, 0859, 0860, 0861, 0862, 0863, 0864, 0865, 0866, 0867, 0868, 0869, 0870, 0871, 0872, 0873, 0874, 0876, 0877, 0884, 0885, 0886, 0887, 0888, 0889, 0890, 0891, 0892, 0893, 0894, 0896, 0897, 0898, 0899, 0900, 0901, 0902, 0903, 0904, 0905, 0906, 0907, 0908, 0909, 0910, 0911, 1538, 1539, 1540, 1541, 1542, 1543, 1544, 1545, 1546	SP0001, SP0003, SP0021, SP0022, SP0023, SP0193
美洲	RX450h	GYL	2010 - 2020	胎压监测	√	√	√			SP0001, SP0002, SP0084, SP0085, SP0086
美洲	RX450h	GYL	2010 - 2020	电子动力方向盘	√	√	√	√		SP0001, SP0009, SP0010
美洲	RX450h	GYL	2010 - 2020	高级驻车引导/驻车辅助监视器	√	√	√	√		

美洲	RX450h	GYL	2010 - 2020	空调	√	√	√	√	0556, 0557, 0558, 0559, 0560, 0561, 0562, 0563, 0564, 0565, 0566, 0567, 0568, 0569, 0570, 0571, 0572, 0573, 0574, 0575, 0576, 0577, 0578, 0579, 0580, 0581, 0582, 0583, 0584, 0585, 0586, 0587, 0588, 0589, 0590, 0591, 0592, 0593, 0594, 0595, 0596, 0597, 0598, 0599, 0600, 0601, 0602, 0603, 0604, 0605, 0606, 0607, 0608, 0609, 0610, 0611, 0612, 0613, 0614, 0615	SP0016, SP0017, SP0052, SP0090, SP0091, SP0092, SP0093, SP0094
美洲	RX450h	GYL	2010 - 2020	安全气囊	√	√	√	√		SP0001
美洲	RX450h	GYL	2010 - 2020	主车身	√	√	√	√	0005, 0282, 0300, 0301, 0317, 0319, 0333, 0335, 0337, 0339, 0426, 0427, 0429, 0433, 0434, 0435, 0436, 0490, 0496, 0497, 0498, 0499, 0500, 0501, 0502, 0783, 0784, 0785, 0786, 0787, 0788, 0789, 0790, 0791, 0792, 0793, 0794, 0795, 0796, 0797, 0798, 0799, 0800, 0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810, 0811, 0812, 0813, 0814, 0815, 0816, 0817, 0818	SP0005, SP0018, SP0019, SP0020, SP0174
美洲	RX450h	GYL	2010 - 2020	PM1 网关	√	√	√	√		SP0005
美洲	RX450h	GYL	2010 - 2020	后门	√	√	√	√	0520, 0521, 0522, 0523, 0524, 0525, 0526	
美洲	RX450h	GYL	2010 - 2020	驾驶员门车窗控制	√	√	√		0528	SP0003
美洲	RX450h	GYL	2010 - 2020	前乘员门车窗控制	√	√	√		0528	SP0003

美洲	RX450h	GYL	2010 - 2020	左后 门车 窗控 制	√	√	√		0528	SP0003
美洲	RX450h	GYL	2010 - 2020	右后 门车 窗控 制	√	√	√		0528	SP0003
美洲	RX450h	GYL	2010 - 2020	驾驶 员座 椅控 制单 元	√	√	√	√	0026, 0421, 0422, 0423, 0424, 0513, 0514, 0515, 0516, 0517, 0518, 0519	
美洲	RX450h	GYL	2010 - 2020	主开 关	√	√	√			
美洲	RX450h	GYL	2010 - 2020	滑动 天窗	√	√	√		0529	
美洲	RX450h	GYL	2010 - 2020	电动 调节 转向 柱	√	√	√	√	0472, 0473	
美洲	RX450h	GYL	2010 - 2020	组合 仪表	√	√	√	√	0398, 0616, 0617, 0618, 0619, 0620, 0621, 0622, 0623, 0624, 0625, 0626, 0627, 0628, 0629, 0630, 0631, 0632, 0633, 0634, 0635, 0636, 0637, 0638, 0639, 0640, 0641, 0642, 0643, 0644, 0645, 0646, 0647, 0648, 0649, 0650, 0651, 0652, 0653, 0654, 0655, 0656, 0657, 0658, 0659, 0660, 0661, 0662, 0663, 0664, 0665, 0666, 0667, 0668, 0669, 0670, 0671, 0672, 0673, 0674, 0675, 0676, 0677, 0678, 0679, 0680, 0681, 0682, 0683, 0684, 0685, 0686, 0687, 0688, 0689, 0690, 0691, 0692, 0693, 0694, 0695, 0696, 0697, 0698, 0699, 0700, 0701, 0702, 0703, 0704, 0705, 0706, 0707, 0708, 0709, 0710, 0711, 0712, 0713, 0714, 0715, 0716,	SP0095

美洲	RX450h	GYL	2010 - 2020	左侧 后视镜	√	√	√	√	0275, 0276, 0277, 0278, 0279, 0280, 0281, 0282, 0283, 0284	
美洲	RX450h	GYL	2010 - 2020	右侧 后视镜	√	√	√	√	0275, 0276, 0277, 0278, 0279, 0280, 0281, 0282, 0283, 0284	
美洲	RX450h	GYL	2010 - 2020	驻车 辅助 雷达	√	√	√	√	0023, 0024, 0025, 0026	
美洲	RX450h	GYL	2010 - 2020	弯道 辅助 照明 (AFS)	√	√	√	√	0007, 0008, 0009, 0474, 0475, 0476, 0477, 0478, 0479, 0480, 0481, 0482, 0483, 0484, 0485, 0486, 0487, 0488, 0489, 0490, 0491, 0492, 0493	SP0089
美洲	RX450h	GYL	2010 - 2020	智能 钥匙	√	√	√	√	0329, 0333, 0496, 0498, 0501, 0502, 0530, 0531, 0532, 0533, 0534, 0535, 0536, 0537, 0538, 0539, 0540, 0541, 0542, 0543, 0544, 0545, 0546, 0547, 0548, 0549, 0550, 0551, 0552, 0553	SP0011, SP0013, SP0014, SP0015, SP0018, SP0192
美洲	RX450h	GYL	2010 - 2020	电源 控制	√	√	√	√	0299, 0300, 0301, 0302, 0303, 0304, 0305	SP0046
美洲	RX450h	GYL	2010 - 2020	座椅 乘员 检测	√	√	√	√	0034, 0035, 0036	
美洲	RX450h	GYL	2010 - 2020	远程 发动 机起 动	√	√	√	√		SP0047, SP0048, SP0049
美洲	RX450h	GYL	2010 - 2020	导航 系统	√	√	√	√		SP0050, SP0051, SP0080, SP0081, SP0082, SP0083, SP0188, SP0189, SP0190
美洲	RX450h	GYL	2010 - 2020	PM2 网关	√	√	√	√		SP0005
美洲	RX450h	GYL	2010 - 2020	车载 通信 服务 系统	√	√	√	√	1521, 1522	SP0130, SP0186, SP0187
美洲	RX450h	GYL	2010 - 2020	雷达 巡航	√	√	√	√		SP0041, SP0042
美洲	RX450h	GYL	2010 - 2020	预碰 撞安 全系 统	√	√	√	√	0347, 0348, 0349, 0350	

美洲	RX450h	GYL	2010 - 2020	预碰撞安全系统2	√	√	√	√	0016, 0017, 0018, 0020, 0021, 0022, 0298	SP0005, SP0038, SP0039, SP0045, SP0075, SP0076, SP0077, SP0078, SP0079
美洲	RX450h	GYL	2010 - 2020	盲区监视系统(右侧单元)	√	√	√	√		SP0097, SP0098, SP0099, SP0100
美洲	RX450h	GYL	2010 - 2020	盲区监视系统(左侧单元)	√	√	√	√		SP0099, SP0100, SP0101, SP0102, SP0103, SP0104
美洲	RX450h	GYL	2010 - 2020	电动驻车制动	√	√	√	√	0376, 0377, 0378, 0379, 0380, 0381, 0382, 0383, 0384, 0385, 0386, 0387, 0388, 0389, 0390, 0391, 0392, 0393, 0394, 0395, 0396, 0397	SP0003, SP0004
美洲	RX450h	GYL	2010 - 2020	前识别摄像机	√	√	√	√	0052	SP0079, SP0105, SP0106, SP0107, SP0195, SP0196, SP0197
美洲	RX450h	GYL	2010 - 2020	车道保持辅助(LKA)/车道偏离警报(LDA)	√	√	√	√	0823, 0824	
美洲	RX450h	GYL	2010 - 2020	车道保持辅助/车道偏离警报(副)	√	√	√	√		
美洲	RX450h	GYL	2010 - 2020	全景监视	√	√	√	√		
美洲	RX450h	GYL	2010 - 2020	驻车辅助监视	√	√	√	√		

美洲	RX450h	GYL	2010 - 2020	附件 控制 网关	√	√	√	√		SP0005
美洲	RX450h	GYL	2010 - 2020	中央 网关	√	√	√	√		SP0005
美洲	RX450h	GYL	2010 - 2020	滑动 遮阳 帘	√	√	√		1181	
美洲	RX450h	GYL	2010 - 2020	抬头 显示器	√	√	√	√	0047, 0048, 0049, 0050, 0051	
美洲	RX450h	GYL	2010 - 2020	高级 驻车 引导/ 智能 驻车 雷达/ 驻车 辅助 雷达	√	√	√	√	0023, 0024, 0025, 0026	SP0006, SP0114, SP0198
美洲	RX450h	GYL	2010 - 2020	雨量 传感器	√	√	√			
美洲	RX450h	GYL	2010 - 2020	雨刮 器	√	√	√	√	0031, 0032	
美洲	RX450h	GYL	2010 - 2020	前大 灯自 动调 平	√	√	√	√	0001, 0002, 0003, 0004, 0005, 0006, 0007, 0008, 0009, 0010, 0011, 0012, 0013, 0014, 0015	SP0008, SP0089
美洲	RX450h	GYL	2010 - 2020	车辆 接近 警示 系统	√	√	√		0044, 0045, 0046	
美洲	RX450h	GYL	2010 - 2020	雷达 巡航 1	√	√	√	√		
美洲	RX450h	GYL	2010 - 2020	雷达 巡航 2	√	√	√	√	0017, 0018, 1504, 1505	SP0041, SP0042
美洲	RX450h	GYL	2010 - 2020	智能 进入	√	√	√	√	0329, 0333, 0496, 0498, 0501, 0502, 0530, 0531, 0532, 0533, 0534, 0535, 0536, 0537, 0538, 0539, 0540, 0541, 0542, 0543, 0544, 0545, 0546, 0547, 0548, 0549, 0550, 0551, 0552, 0553	SP0012, SP0014, SP0015, SP0018, SP0191, SP0192

美洲	RX450h	GYL	2010 - 2020	前乘 员座 椅控 制单 元	√	√	√	√	0026, 0421, 0422, 04 23, 0424, 0425, 0513 , 0514, 0515, 0516, 0 517, 0519	
美洲	RX450h	GYL	2010 - 2020	车道 控制	√	√	√		0824, 0989	
美洲	RX450h	GYL	2010 - 2020	路标 侦测 辅助	√	√	√			
美洲	RX450h	GYL	2010 - 2020	前识 别摄 像机 (大 灯控 制)	√	√	√			
美洲	RX450h	GYL	2010 - 2020	前雷 达传 感器	√	√	√			
美洲	RX450h	GYL	2010 - 2020	车辆 接近 警示 系统	√	√	√	√	0044, 0045, 0046	
美洲	SC300	JZZ	1996 - 2000	发动 机和 自动 变速 箱系 统	√	√	√	√	0169, 0255, 1126, 11 27, 1128, 1129, 1130 , 1131, 1132, 1133, 1 134, 1135, 1136, 113 7, 1138, 1139, 1140, 1141, 1142, 1143, 11 44, 1145, 1146, 1147 , 1148, 1149, 1150, 1 151, 1152, 1153, 115 4, 1155, 1156, 1157, 1158, 1159, 1160, 11 61, 1162, 1163, 1164 , 1165, 1166, 1167, 1 168, 1169, 1170, 117 1, 1172, 1173, 1174, 1175, 1176, 1177, 11 78, 1179, 1180, 1575 , 1576	SP0003, SP0004
美洲	SC300	JZZ	1996 - 2000	巡航 控制	√	√	√	√		

美洲	SC300	JZZ	1996 - 2000	停机 系统 状态 由认 证 ECU 或智 能钥 匙 ECU 确定	√	√	√			SP0065, SP0066, S P0185
美洲	SC400	UZZ	1996 - 2000	发动 机和 自动 变速 箱系 统	√	√	√	√	0169, 0255, 1126, 11 27, 1128, 1129, 1130 , 1131, 1132, 1133, 1 134, 1135, 1136, 113 7, 1138, 1139, 1140, 1141, 1142, 1143, 11 44, 1145, 1146, 1147 , 1148, 1149, 1150, 1 151, 1152, 1153, 115 4, 1155, 1156, 1157, 1158, 1159, 1160, 11 61, 1162, 1163, 1164 , 1165, 1166, 1167, 1 168, 1169, 1170, 117 1, 1172, 1173, 1174, 1175, 1176, 1177, 11 78, 1179, 1180, 1575 , 1576	SP0003, SP0004
美洲	SC400	UZZ	1996 - 2000	巡航 控制	√	√	√	√		
美洲	SC400	UZZ	1996 - 2000	停机 系统 状态 由认 证 ECU 或智 能钥 匙 ECU 确定	√	√	√			SP0065, SP0066, S P0185

美洲	SC430	UZZ	2002 - 2010	发动 机	√	√	√	√	0071, 0079, 0080, 0081, 0082, 0083, 0084, 0085, 0086, 0087, 0088, 0089, 0096, 0097, 0098, 0099, 0100, 0101, 0102, 0103, 0104, 0105, 0106, 0107, 0108, 0109, 0110, 0111, 0112, 0113, 0114, 0115, 0116, 0117, 0118, 0119, 0120, 0121, 0122, 0123, 0124, 0125, 0126, 0127, 0128, 0129, 0130, 0131, 0132, 0133, 0134, 0135, 0136, 0137, 0138, 0139, 0140, 0141, 0142, 0143, 0144, 0145, 0146, 0147, 0148, 0149, 0150, 0151, 0152, 0153, 0154, 0155, 0156, 0158, 0159, 0160, 0161, 0162, 0163, 0164, 0165, 0166, 0167, 0168, 0169, 0170, 0171, 0172, 0173, 0174, 0175, 0176, 0177, 0178, 0179, 0180, 0181, 0182, 0183, 0184, 0185, 0186,	SP0004, SP0026, SP0030, SP0032, SP0043, SP0124
----	-------	-----	-------------------	---------	---	---	---	---	---	--

美洲	SC430	UZZ	2002 - 2010	自动 变速 箱系 统	√	√	√	√	0071, 0079, 0080, 0081, 0082, 0083, 0084, 0085, 0086, 0087, 0088, 0089, 0096, 0097, 0100, 0101, 0102, 0103, 0104, 0105, 0106, 0107, 0108, 0109, 0110, 0111, 0112, 0113, 0115, 0116, 0117, 0118, 0119, 0120, 0121, 0122, 0123, 0124, 0125, 0126, 0127, 0128, 0129, 0130, 0131, 0132, 0133, 0134, 0135, 0136, 0137, 0138, 0139, 0140, 0141, 0149, 0159, 0161, 0162, 0163, 0164, 0165, 0166, 0167, 0168, 0169, 0170, 0171, 0172, 0173, 0174, 0175, 0176, 0177, 0178, 0179, 0180, 0181, 0182, 0183, 0184, 0185, 0186, 0187, 0188, 0189, 0190, 0191, 0192, 0193, 0194, 0195, 0196, 0197, 0198, 0199, 0200, 0201, 0202, 0203, 0204, 0205,	SP0003, SP0004, SP0032, SP0124
美洲	SC430	UZZ	2002 - 2010	巡航 控制	√	√	√	√		

美洲	SC430	UZZ	2002 - 2010	制动 防抱 死/ 稳定 防滑 控制	√	√	√	√	0821, 0822, 0826, 0827, 0828, 0829, 0831, 0840, 0848, 0849, 0854, 0855, 0856, 0857, 0876, 0889, 0890, 0899, 0900, 0901, 0902, 0903, 0904, 0905, 0906, 0907, 0909, 0910, 0911, 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1083, 1096, 1098, 1099, 1101, 1102, 1104, 1105, 1106, 1117, 1118, 1121, 1122, 1123, 1124, 1125, 1538, 1547, 1548, 1549, 1550, 1551, 1552, 1553, 1554, 1555, 1556, 1557, 1558, 1559, 1560, 1561, 1562, 1563, 1564, 1565, 1566, 1567, 1568, 1569, 1570, 1571, 1572, 1573, 1574	SP0001, SP0003, SP0021, SP0023
美洲	SC430	UZZ	2002 - 2010	胎压 监测	√	√	√			SP0001, SP0002
美洲	SC430	UZZ	2002 - 2010	空调	√	√	√		0556, 0557, 0558, 0561, 0562, 0569, 0573, 0585, 0586, 0588, 0594, 0598, 0599, 0610, 0611, 0614, 0615, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028	
美洲	SC430	UZZ	2002 - 2010	停机 系统 状态 由认 证 ECU 或智 能钥 匙 ECU 确定	√	√	√		0501, 0983, 0984, 0985, 0986, 0987, 0988, 0989	SP0065, SP0066

美洲	SC430	UZZ	2002 - 2010	防盗 系统	√	√	√		0321, 0333, 0337, 04 94, 0495, 0498, 0500 , 0501, 0785, 0993, 0 994, 0995, 0996, 099 7, 0998, 0999, 1000, 1001, 1002, 1003, 10 04	SP0018, SP0019, S P0020
美洲	SC430	UZZ	2002 - 2010	安全 气囊	√	√	√			SP0001, SP0004
美洲	SC430	UZZ	2002 - 2010	网关	√	√	√			SP0005
美洲	SC430	UZZ	2002 - 2010	2号 车身	√	√	√		0031, 0032, 0319, 03 31, 0333, 0335, 0337 , 0339, 0429, 0499, 0 500, 0501, 0783, 078 4, 0785, 0801, 0802, 0805, 0806, 0807, 08 09, 0815, 0816, 0912 , 0913, 0914, 0915, 0 916, 0917, 0918, 091 9, 0920, 0921, 0922, 0923, 0924, 0925, 09 26, 0927, 0928, 0929 , 0930, 0931, 0932, 0 933, 0934, 0935	
美洲	SC430	UZZ	2002 - 2010	3号 车身	√	√	√		0031, 0032, 0312, 03 13, 0314, 0315, 0316 , 0320, 0321, 0325, 0 329, 0330, 0332, 033 7, 0338, 0805, 0912, 0917, 0918, 0929, 09 31, 0943, 0944, 0945 , 0946, 0947, 0948, 0 949, 0950, 0951, 095 2, 0953, 0954, 0955, 0956, 0957, 0958, 09 59, 0960, 0961, 0962 , 0963, 0964, 0965, 0 966, 0967	
美洲	SC430	UZZ	2002 - 2010	4号 车身	√	√	√		0031, 0032, 0312, 03 13, 0314, 0315, 0316 , 0320, 0321, 0325, 0 329, 0330, 0332, 033 7, 0338, 0805, 0912, 0917, 0918, 0929, 09 31, 0943, 0947, 0948 , 0949, 0950, 0951, 0 952, 0953, 0954, 095 5, 0956, 0957, 0958, 0959, 0960, 0961, 09 62, 0963, 0964, 0965 , 0966, 0967	

美洲	SC430	UZZ	2002 - 2010	5号 车身			√	0031, 0032, 0312, 0313, 0314, 0315, 0316, 0320, 0321, 0329, 0330, 0331, 0332, 0333, 0337, 0338, 0805, 0912, 0917, 0918, 0929, 0931, 0943, 0947, 0948, 0949, 0950, 0951, 0952, 0953, 0954, 0955, 0956, 0957, 0958, 0959, 0960, 0961, 0962, 0963, 0964, 0965, 0966, 0967	
美洲	SC430	UZZ	2002 - 2010	驾驶员车门	√	√	√	0279, 0280, 0281, 0282, 0283, 0284, 0317, 0429, 0430, 0437, 0503, 0507, 0508, 0509, 0528, 0990, 0991	
美洲	SC430	UZZ	2002 - 2010	乘客车门	√	√	√	0279, 0280, 0281, 0282, 0283, 0284, 0317, 0429, 0430, 0437, 0503, 0507, 0508, 0509, 0528, 0990, 0991	
美洲	SC430	UZZ	2002 - 2010	驾驶员座椅控制单元			√	0422, 0423, 0424, 0515, 0516, 0517	
美洲	SC430	UZZ	2002 - 2010	前乘员座椅控制单元			√	0422, 0423, 0424, 0515, 0516, 0517	
美洲	SC430	UZZ	2002 - 2010	可伸缩硬顶	√	√	√	0970	
美洲	SC430	UZZ	2002 - 2010	电动调节转向柱	√	√	√	√	0472, 0473, 1005

美洲	SC430	UZZ	2002 - 2010	组合 仪表			√	0274, 0616, 0617, 0618, 0619, 0629, 0662, 0665, 0669, 0670, 0671, 0672, 0673, 0675, 0676, 0677, 0678, 0679, 0680, 0681, 0692, 0719, 0745, 0746, 0749, 0756, 0760, 0761, 0762, 0763, 0764, 0765, 0766, 0767, 0768, 0769, 0770, 0771, 0772, 0773, 0774, 0775, 0776, 0777, 0778, 0779, 0780, 0781, 0782, 1000, 1029, 1030, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1040, 1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1049, 1050, 1051, 1052, 1053, 1054, 1055, 1056, 1057, 1058, 1059, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068	
美洲	SC430	UZZ	2002 - 2010	组合 开关			√		
美洲	SC430	UZZ	2002 - 2010	方向 盘多 功能 按键 开关 单元			√		
美洲	SC430	UZZ	2002 - 2010	弯道 辅助 照明 (AFS)	√	√	√	0008, 0475, 0476, 0477, 0968	
美洲	SC430	UZZ	2002 - 2010	座椅 乘员 检测	√	√	√		SP0034, SP0035, SP0036

美洲	SC430	UZZ	2002 – 2010	发动机和自动变速箱系统	√	√	√	√	0169, 0255, 1126, 1127, 1128, 1129, 1130, 1131, 1132, 1133, 1134, 1135, 1136, 1137, 1138, 1139, 1140, 1141, 1142, 1143, 1144, 1145, 1146, 1147, 1148, 1149, 1150, 1151, 1152, 1153, 1154, 1155, 1156, 1157, 1158, 1159, 1160, 1161, 1162, 1163, 1164, 1165, 1166, 1167, 1168, 1169, 1170, 1171, 1172, 1173, 1174, 1175, 1176, 1177, 1178, 1179, 1180, 1575, 1576	SP0003, SP0004, SP0026
美洲	UX200	***	2019 – 2020	发动机	√	√	√	√	0071, 0080, 0081, 0110, 0111, 0114, 0137, 0149, 0155, 0158, 0168, 0180, 0182, 0185, 0187, 0188, 0190, 0191, 0192, 0193, 0194, 0195, 0204, 0206, 0211, 0236, 0237, 0249, 0250, 0254, 0258, 0262, 1194, 1195, 1196, 1197, 1198, 1199, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1215, 1216, 1217, 1218, 1219, 1220, 1221, 1222, 1223, 1224, 1225, 1226, 1227, 1228, 1229, 1230, 1231, 1232	

美洲	UX200	***	2019 - 2020	变速箱	√	√	√	√	0071, 0080, 0081, 0110, 0111, 0114, 0137, 0149, 0168, 0180, 0182, 0185, 0187, 0188, 0190, 0191, 0192, 0193, 0194, 0195, 0204, 0206, 0211, 0236, 0237, 0249, 0250, 0254, 0258, 0262, 1194, 1195, 1196, 1197, 1198, 1199, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1215, 1216, 1217, 1218, 1219, 1220, 1221, 1222, 1223, 1224, 1225, 1226, 1227, 1228, 1229, 1231	
美洲	UX200	***	2019 - 2020	雷达巡航1	√	√	√	√		
美洲	UX200	***	2019 - 2020	雷达巡航2	√	√	√		1504, 1505	
美洲	UX200	***	2019 - 2020	防抱死制动/电子驻车	√	√	√		0471, 0830, 0839, 0887, 0911, 1498, 1499, 1500, 1501, 1502, 1503	
美洲	UX200	***	2019 - 2020	胎压监测	√	√	√			
美洲	UX200	***	2019 - 2020	电子动力方向机	√	√	√	√		
美洲	UX200	***	2019 - 2020	前识别摄像机	√	√	√			
美洲	UX200	***	2019 - 2020	车道控制	√	√	√		0824, 0989	
美洲	UX200	***	2019 - 2020	转向角度传感器	√	√	√			
美洲	UX200	***	2019 - 2020	驻车辅助监视	√	√	√	√		

美洲	UX200	***	2019 - 2020	空调	√	√	√	√	0556, 0557, 0558, 0559, 0560, 0561, 0562, 0563, 0564, 0565, 0566, 0567, 0568, 0569, 0570, 0571, 0572, 0573, 0574, 0575, 0576, 0577, 0578, 0579, 0580, 0581, 0582, 0583, 0584, 0585, 0586, 0587, 0588, 0589, 0590, 0591, 0592, 0593, 0594, 0595, 0596, 0597, 0598, 0599, 0600, 0601, 0602, 0603, 0604, 0605, 0606, 0607, 0608, 0609, 0610, 0611, 0612, 0613, 0614, 0615	
美洲	UX200	***	2019 - 2020	安全气囊	√	√	√	√		
美洲	UX200	***	2019 - 2020	预碰撞系统	√	√	√		1524, 1525, 1526	
美洲	UX200	***	2019 - 2020	主车身	√	√	√	√	0005, 0282, 0300, 0301, 0317, 0319, 0333, 0335, 0337, 0339, 0426, 0427, 0429, 0433, 0434, 0435, 0436, 0490, 0496, 0497, 0498, 0499, 0500, 0501, 0502, 0783, 0784, 0785, 0786, 0787, 0788, 0789, 0790, 0791, 0792, 0793, 0794, 0795, 0796, 0797, 0798, 0799, 0800, 0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810, 0811, 0812, 0813, 0814, 0815, 0816, 0817, 0818	
美洲	UX200	***	2019 - 2020	中央网关	√	√	√	√		
美洲	UX200	***	2019 - 2020	后门	√	√	√	√	0520, 0521, 0522, 0523, 0524, 0525, 0526	
美洲	UX200	***	2019 - 2020	驾驶员门车窗控制	√	√	√		0528	

美洲	UX200	***	2019 - 2020	前乘 员门 车窗 控制	√	√	√		0528	
美洲	UX200	***	2019 - 2020	左后 门车 窗控 制	√	√	√		0528	
美洲	UX200	***	2019 - 2020	右后 门车 窗控 制	√	√	√		0528	
美洲	UX200	***	2019 - 2020	驾驶 员座 椅控 制单 元	√	√	√	√	0026, 0421, 0422, 04 23, 0424, 0513, 0514 , 0515, 0516, 0517, 0 518, 0519	
美洲	UX200	***	2019 - 2020	主开 关	√	√	√			
美洲	UX200	***	2019 - 2020	滑动 天窗	√	√	√		0529	
美洲	UX200	***	2019 - 2020	电动 调节 转向 柱	√	√	√		1513, 1514	

美洲	UX200	***	2019 - 2020	组合 仪表	√	√	√	0274, 0398, 0475, 0488, 0620, 0624, 0626, 0627, 0638, 0648, 0650, 0651, 0652, 0656, 0657, 0659, 0660, 0670, 0671, 0675, 0676, 0684, 0686, 0690, 0693, 0701, 0702, 0704, 0710, 0723, 0724, 0728, 0729, 0730, 0731, 0732, 0734, 0735, 0736, 0737, 0752, 0753, 1233, 1234, 1235, 1236, 1237, 1238, 1239, 1240, 1241, 1242, 1243, 1244, 1245, 1246, 1247, 1248, 1249, 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1256, 1257, 1258, 1259, 1260, 1261, 1262, 1263, 1264, 1265, 1266, 1267, 1268, 1269, 1270, 1271, 1272, 1273, 1274, 1275, 1276, 1277, 1278, 1279, 1280, 1281, 1282, 1283, 1284, 1285, 1286, 1287, 1288, 1289, 1290, 1291, 1292,	
美洲	UX200	***	2019 - 2020	抬头 显示器	√	√	√	0049, 0050, 1506, 1507, 1508, 1509, 1510, 1511, 1512	
美洲	UX200	***	2019 - 2020	路标 侦测 辅助	√	√	√		
美洲	UX200	***	2019 - 2020	左侧 后视镜	√	√	√	0275, 0276, 0277, 0278, 0279, 0280, 0281, 0282, 0283, 0284	
美洲	UX200	***	2019 - 2020	右侧 后视镜	√	√	√	0275, 0276, 0277, 0278, 0279, 0280, 0281, 0282, 0283, 0284	
美洲	UX200	***	2019 - 2020	间隙 警报	√	√	√	0023, 0024	
美洲	UX200	***	2019 - 2020	雨水 /湿 度传 感器 单元	√	√	√		
美洲	UX200	***	2019 - 2020	雨刮 器	√	√	√	0031, 0032, 0033, 0034	

美洲	UX200	***	2019 - 2020	弯道 辅助 照明 (AFS)	√	√	√	√	0007, 0008, 0009, 04 74, 0475, 0476, 0477 , 0478, 0479, 0480, 0 481, 0482, 0483, 048 4, 0485, 0486, 0487, 0488, 0489, 0490, 04 91, 0492, 0493	
美洲	UX200	***	2019 - 2020	弯道 辅助 照明 右侧 系统 (AFS)	√	√	√		0001, 0002, 0003, 00 04, 0005, 0028	
美洲	UX200	***	2019 - 2020	前大 灯自 动调 平	√	√	√		0001, 0002, 0003, 00 04, 0005, 0006, 0007 , 0008, 0009, 0010, 0 011, 0012, 0013, 001 4, 0015	
美洲	UX200	***	2019 - 2020	大灯 自动 调平 控制 (右 侧单 元)	√	√	√		0001, 0002, 0003, 00 04, 0005, 0028	
美洲	UX200	***	2019 - 2020	前识 别摄 像机 (大 灯控 制)	√	√	√			
美洲	UX200	***	2019 - 2020	智能 进入	√	√	√	√	0329, 0333, 0496, 04 98, 0501, 0502, 0530 , 0531, 0532, 0533, 0 534, 0535, 0536, 053 7, 0538, 0539, 0540, 0541, 0542, 0543, 05 44, 0545, 0546, 0547 , 0548, 0549, 0550, 0 551, 0552, 0553	
美洲	UX200	***	2019 - 2020	电源 控制	√	√	√	√	0299, 0300, 0301, 03 02, 0303, 0304, 0305	
美洲	UX200	***	2019 - 2020	座椅 乘员 检测	√	√	√			
美洲	UX200	***	2019 - 2020	起动 机起 动控 制	√	√	√	√	0256, 0257	
美洲	UX200	***	2019 - 2020	导航 系统	√	√	√	√		

美洲	UX200	***	2019 - 2020	前雷 达传 感器	√	√	√			
美洲	UX200	***	2019 - 2020	盲区 监视 系统 (右 侧单 元)	√	√	√	√		
美洲	UX200	***	2019 - 2020	盲区 监视 系统 (左 侧单 元)	√	√	√	√		
美洲	UX200	***	2019 - 2020	ASC	√	√	√	√	1182	
美洲	UX200	***	2019 - 2020	车载 通信 服务 系统	√	√	√	√		
美洲	UX250h /UX260 h	***	2019 - 2020	发动 机	√	√	√	√	0071, 0080, 0081, 01 10, 0111, 0114, 0137 , 0149, 0155, 0158, 0 168, 0180, 0182, 018 5, 0187, 0188, 0190, 0191, 0192, 0193, 01 94, 0195, 0204, 0206 , 0211, 0236, 0237, 0 249, 0250, 0254, 025 8, 0262, 1194, 1195, 1196, 1197, 1198, 11 99, 1200, 1201, 1202 , 1203, 1204, 1205, 1 206, 1207, 1208, 120 9, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1215, 12 16, 1217, 1218, 1219 , 1220, 1221, 1222, 1 223, 1224, 1225, 122 6, 1227, 1228, 1229, 1230, 1231, 1232	
美洲	UX250h /UX260 h	***	2019 - 2020	混合 动力 控制	√	√	√		0070, 0071, 0079, 00 81, 0180, 0194, 0195 , 1207, 1208, 1493, 1 494, 1495, 1496, 149 7	
美洲	UX250h /UX260 h	***	2019 - 2020	电动 机发 电机	√	√	√			

美洲	UX250h /UX260h	***	2019 - 2020	后部电动机发电控制	√	√	√	√		
美洲	UX250h /UX260h	***	2019 - 2020	雷达巡航1	√	√	√	√		
美洲	UX250h /UX260h	***	2019 - 2020	雷达巡航2	√	√	√		1504, 1505	
美洲	UX250h /UX260h	***	2019 - 2020	制动防抱死/稳定防滑控制	√	√	√	√	0026, 0376, 0377, 0379, 0380, 0382, 0383, 0471, 0821, 0822, 0826, 0827, 0828, 0829, 0830, 0831, 0832, 0833, 0834, 0835, 0836, 0837, 0838, 0839, 0840, 0841, 0842, 0843, 0844, 0845, 0846, 0847, 0848, 0849, 0850, 0851, 0852, 0853, 0854, 0855, 0856, 0857, 0858, 0859, 0860, 0861, 0862, 0863, 0864, 0865, 0866, 0867, 0868, 0869, 0870, 0871, 0872, 0873, 0874, 0876, 0877, 0884, 0885, 0886, 0887, 0888, 0889, 0890, 0891, 0892, 0893, 0894, 0896, 0897, 0898, 0899, 0900, 0901, 0902, 0903, 0904, 0905, 0906, 0907, 0908, 0909, 0910, 0911, 1538, 1539, 1540, 1541, 1542, 1543, 1544, 1545, 1546	
美洲	UX250h /UX260h	***	2019 - 2020	胎压监测	√	√	√			
美洲	UX250h /UX260h	***	2019 - 2020	电子动力方向机	√	√	√	√		
美洲	UX250h /UX260h	***	2019 - 2020	电动驻车制动	√	√	√	√	0376, 0377, 0378, 0379, 0380, 0381, 0382, 0383, 0384, 0385, 0386, 0387, 0388, 0389, 0390, 0391, 0392, 0393, 0394, 0395, 0396, 0397	

美洲	UX250h /UX260h	***	2019 - 2020	前识 别摄 像机	√	√	√			
美洲	UX250h /UX260h	***	2019 - 2020	车道 控制	√	√	√		0824, 0989	
美洲	UX250h /UX260h	***	2019 - 2020	转向 角度 传感 器	√	√	√			
美洲	UX250h /UX260h	***	2019 - 2020	驻车 辅助 监视	√	√	√	√		
美洲	UX250h /UX260h	***	2019 - 2020	空调	√	√	√	√	0556, 0557, 0558, 0559, 0560, 0561, 0562, 0563, 0564, 0565, 0566, 0567, 0568, 0569, 0570, 0571, 0572, 0573, 0574, 0575, 0576, 0577, 0578, 0579, 0580, 0581, 0582, 0583, 0584, 0585, 0586, 0587, 0588, 0589, 0590, 0591, 0592, 0593, 0594, 0595, 0596, 0597, 0598, 0599, 0600, 0601, 0602, 0603, 0604, 0605, 0606, 0607, 0608, 0609, 0610, 0611, 0612, 0613, 0614, 0615	
美洲	UX250h /UX260h	***	2019 - 2020	安全 气囊	√	√	√	√		
美洲	UX250h /UX260h	***	2019 - 2020	预碰 撞系 统	√	√	√		1524, 1525, 1526	

美洲	UX250h /UX260h	***	2019 - 2020	主车身	√	√	√	√	0005, 0282, 0300, 0301, 0317, 0319, 0333, 0335, 0337, 0339, 0426, 0427, 0429, 0433, 0434, 0435, 0436, 0490, 0496, 0497, 0498, 0499, 0500, 0501, 0502, 0783, 0784, 0785, 0786, 0787, 0788, 0789, 0790, 0791, 0792, 0793, 0794, 0795, 0796, 0797, 0798, 0799, 0800, 0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810, 0811, 0812, 0813, 0814, 0815, 0816, 0817, 0818	
美洲	UX250h /UX260h	***	2019 - 2020	中央网关	√	√	√	√		
美洲	UX250h /UX260h	***	2019 - 2020	后门	√	√	√	√	0520, 0521, 0522, 0523, 0524, 0525, 0526	
美洲	UX250h /UX260h	***	2019 - 2020	驾驶员门车窗控制	√	√	√		0528	
美洲	UX250h /UX260h	***	2019 - 2020	前乘员门车窗控制	√	√	√		0528	
美洲	UX250h /UX260h	***	2019 - 2020	左后门车窗控制	√	√	√		0528	
美洲	UX250h /UX260h	***	2019 - 2020	右后门车窗控制	√	√	√		0528	
美洲	UX250h /UX260h	***	2019 - 2020	驾驶员座椅控制单元	√	√	√	√	0026, 0421, 0422, 0423, 0424, 0513, 0514, 0515, 0516, 0517, 0518, 0519	
美洲	UX250h /UX260h	***	2019 - 2020	主开关	√	√	√			
美洲	UX250h /UX260h	***	2019 - 2020	滑动天窗	√	√	√		0529	

美洲	UX250h /UX260h	***	2019 - 2020	电动 调节 转向 柱	√	√	√		1513, 1514	
美洲	UX250h /UX260h	***	2019 - 2020	组合 仪表	√	√	√		0274, 0398, 0475, 0488, 0620, 0624, 0626, 0627, 0638, 0648, 0650, 0651, 0652, 0656, 0657, 0659, 0660, 0670, 0671, 0675, 0676, 0684, 0686, 0690, 0693, 0701, 0702, 0704, 0710, 0723, 0724, 0728, 0729, 0730, 0731, 0732, 0734, 0735, 0736, 0737, 0752, 0753, 1233, 1234, 1235, 1236, 1237, 1238, 1239, 1240, 1241, 1242, 1243, 1244, 1245, 1246, 1247, 1248, 1249, 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1256, 1257, 1258, 1259, 1260, 1261, 1262, 1263, 1264, 1265, 1266, 1267, 1268, 1269, 1270, 1271, 1272, 1273, 1274, 1275, 1276, 1277, 1278, 1279, 1280, 1281, 1282, 1283, 1284, 1285, 1286, 1287, 1288, 1289, 1290, 1291, 1292,	
美洲	UX250h /UX260h	***	2019 - 2020	抬头 显示 器	√	√	√		0049, 0050, 1506, 1507, 1508, 1509, 1510, 1511, 1512	
美洲	UX250h /UX260h	***	2019 - 2020	路标 侦测 辅助	√	√	√			
美洲	UX250h /UX260h	***	2019 - 2020	左侧 后视 镜	√	√	√	√	0275, 0276, 0277, 0278, 0279, 0280, 0281, 0282, 0283, 0284	
美洲	UX250h /UX260h	***	2019 - 2020	右侧 后视 镜	√	√	√	√	0275, 0276, 0277, 0278, 0279, 0280, 0281, 0282, 0283, 0284	
美洲	UX250h /UX260h	***	2019 - 2020	间隙 警报	√	√	√		0023, 0024	

美洲	UX250h /UX260h	***	2019 - 2020	雨水/湿度传感器单元	√	√	√			
美洲	UX250h /UX260h	***	2019 - 2020	雨刮器	√	√	√		0031, 0032, 0033, 0034	
美洲	UX250h /UX260h	***	2019 - 2020	弯道辅助照明 (AFS)	√	√	√	√	0007, 0008, 0009, 0474, 0475, 0476, 0477, 0478, 0479, 0480, 0481, 0482, 0483, 0484, 0485, 0486, 0487, 0488, 0489, 0490, 0491, 0492, 0493	
美洲	UX250h /UX260h	***	2019 - 2020	弯道辅助照明右侧系统 (AFS)	√	√	√		0001, 0002, 0003, 0004, 0005, 0028	
美洲	UX250h /UX260h	***	2019 - 2020	前大灯自动调平	√	√	√		0001, 0002, 0003, 0004, 0005, 0006, 0007, 0008, 0009, 0010, 0011, 0012, 0013, 0014, 0015	
美洲	UX250h /UX260h	***	2019 - 2020	大灯自动调平控制 (右侧单元)	√	√	√		0001, 0002, 0003, 0004, 0005, 0028	
美洲	UX250h /UX260h	***	2019 - 2020	前识别摄像机 (大灯控制)	√	√	√			
美洲	UX250h /UX260h	***	2019 - 2020	智能进入	√	√	√	√	0329, 0333, 0496, 0498, 0501, 0502, 0530, 0531, 0532, 0533, 0534, 0535, 0536, 0537, 0538, 0539, 0540, 0541, 0542, 0543, 0544, 0545, 0546, 0547, 0548, 0549, 0550, 0551, 0552, 0553	
美洲	UX250h /UX260h	***	2019 - 2020	电源控制	√	√	√	√	0299, 0300, 0301, 0302, 0303, 0304, 0305	

美洲	UX250h /UX260 h	***	2019 - 2020	座椅 乘员 检测	√	√	√			
美洲	UX250h /UX260 h	***	2019 - 2020	导航 系统	√	√	√	√		
美洲	UX250h /UX260 h	***	2019 - 2020	前雷 达传 感器	√	√	√			
美洲	UX250h /UX260 h	***	2019 - 2020	盲区 监视 系统 (右 侧单 元)	√	√	√	√		
美洲	UX250h /UX260 h	***	2019 - 2020	盲区 监视 系统 (左 侧单 元)	√	√	√	√		
美洲	UX250h /UX260 h	***	2019 - 2020	车辆 接近 警示 系统	√	√	√	√	0044, 0045, 0046	
美洲	UX250h /UX260 h	***	2019 - 2020	ASC	√	√	√	√	1182	
美洲	UX250h /UX260 h	***	2019 - 2020	车载 通信 服务 系统	√	√	√	√		
美洲	UX250h /UX260 h	***	2019 - 2020	巡航 控制	√	√	√	√		

日本	CT200h	ZWA	全部年款	发动机	√	√	√	√	0071, 0079, 0080, 0081, 0082, 0084, 0085, 0086, 0087, 0088, 0089, 0090, 0091, 0092, 0093, 0094, 0095, 0096, 0097, 0098, 0099, 0100, 0101, 0102, 0103, 0104, 0105, 0106, 0107, 0108, 0109, 0110, 0111, 0112, 0113, 0114, 0118, 0122, 0124, 0125, 0130, 0131, 0135, 0137, 0138, 0142, 0143, 0144, 0145, 0146, 0147, 0148, 0149, 0150, 0151, 0152, 0154, 0155, 0156, 0159, 0160, 0161, 0162, 0163, 0164, 0165, 0166, 0167, 0168, 0170, 0171, 0172, 0173, 0174, 0175, 0179, 0180, 0181, 0182, 0183, 0184, 0185, 0186, 0187, 0188, 0189, 0190, 0191, 0192, 0193, 0194, 0195, 0196, 0197, 0198, 0199, 0202, 0203, 0204, 0205, 0206, 0207,	SP0003, SP0004, SP0027, SP0029, SP0030, SP0031, SP0032, SP0043, SP0044, SP0124, SP0146, SP0149, SP0150, SP0151, SP0152, SP0153, SP0154, SP0156, SP0208
日本	CT200h	ZWA	全部年款	混合动力控制	√	√	√	√	0068, 0069, 0070, 0071, 0072, 0073, 0074, 0075, 0076, 0077, 0078, 0079, 0080, 0081, 1577, 1578	
日本	CT200h	ZWA	全部年款	巡航控制	√	√	√	√		

日本	CT200h	ZWA	全部年款	制动防抱死/稳定防滑控制系统	√	√	√	√	0026, 0376, 0377, 0379, 0380, 0382, 0383, 0821, 0822, 0826, 0827, 0828, 0829, 0832, 0833, 0834, 0835, 0836, 0837, 0838, 0839, 0840, 0841, 0842, 0843, 0844, 0845, 0846, 0847, 0848, 0849, 0851, 0852, 0853, 0854, 0855, 0856, 0857, 0858, 0859, 0860, 0861, 0862, 0863, 0864, 0865, 0866, 0867, 0868, 0869, 0870, 0871, 0872, 0873, 0874, 0876, 0877, 0884, 0885, 0886, 0887, 0888, 0889, 0890, 0891, 0892, 0893, 0894, 0896, 0897, 0898, 0907, 0911, 1538, 1670, 1671, 1672, 1673, 1674, 1675, 1676, 1677	SP0001, SP0003, SP0004, SP0021, SP0022, SP0023, SP0024, SP0144
日本	CT200h	ZWA	全部年款	电子液压助力转向	√	√	√	√		SP0001, SP0004, SP0009, SP0010
日本	CT200h	ZWA	全部年款	变速器控制	√	√	√	√		
日本	CT200h	ZWA	全部年款	空调	√	√	√	√	0556, 0557, 0558, 0560, 0561, 0563, 0564, 0565, 0566, 0567, 0568, 0569, 0570, 0571, 0572, 0574, 0575, 0576, 0577, 0578, 0579, 0580, 0581, 0582, 0583, 0584, 0585, 0586, 0588, 0594, 0599, 0600, 0601, 0602, 0603, 0604, 0605, 0606, 0607, 0608, 0609, 0610, 0611, 0612, 0613, 0614, 0615, 1649, 1650, 1651, 1652, 1653, 1654, 1655, 1656, 1657, 1658, 1659, 1660, 1661	SP0016, SP0017, SP0052
日本	CT200h	ZWA	全部年款	防盗系统	√	√	√		0333, 0498, 0499, 0501, 0502, 1647	
日本	CT200h	ZWA	全部年款	安全气囊	√	√	√	√		SP0004

日本	CT200h	ZWA	全部年款	主车身	√	√	√	√	0005, 0282, 0300, 0301, 0317, 0319, 0333, 0335, 0337, 0339, 0426, 0427, 0429, 0433, 0434, 0435, 0436, 0490, 0496, 0497, 0498, 0499, 0500, 0501, 0502, 0783, 0784, 0785, 0786, 0787, 0788, 0789, 0790, 0791, 0792, 0793, 0796, 0797, 0798, 0799, 0800, 0801, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810, 0811, 0812, 0813, 0815, 0816, 0817, 0818, 1665, 1666, 1667, 1668	SP0005, SP0018, SP0019, SP0020
日本	CT200h	ZWA	全部年款	PM1网关	√	√	√	√		SP0005
日本	CT200h	ZWA	全部年款	PM2网关	√	√	√	√		SP0005
日本	CT200h	ZWA	全部年款	驾驶员门车窗控制	√	√	√		0528	
日本	CT200h	ZWA	全部年款	前乘员门车窗控制	√	√	√		0528	
日本	CT200h	ZWA	全部年款	左后门车窗控制	√	√	√		0528	
日本	CT200h	ZWA	全部年款	右后门车窗控制	√	√	√		0528	
日本	CT200h	ZWA	全部年款	驾驶员座椅控制单元	√	√	√	√	0026, 0421, 0422, 0423, 0424, 0513, 0514, 0515, 0516, 0517, 0518, 0519	
日本	CT200h	ZWA	全部年款	主开关	√	√	√			
日本	CT200h	ZWA	全部年款	滑动天窗	√	√	√		0529	

日本	CT200h	ZWA	全部年款	组合仪表	√	√	√	√	0398, 0616, 0617, 0618, 0619, 0620, 0621, 0622, 0624, 0625, 0626, 0627, 0628, 0629, 0630, 0632, 0633, 0634, 0635, 0636, 0637, 0638, 0639, 0640, 0641, 0642, 0643, 0644, 0645, 0646, 0647, 0648, 0649, 0650, 0651, 0652, 0653, 0654, 0655, 0656, 0657, 0658, 0659, 0660, 0661, 0662, 0663, 0664, 0665, 0666, 0667, 0668, 0669, 0670, 0672, 0673, 0674, 0675, 0676, 0677, 0678, 0679, 0680, 0681, 0682, 0683, 0684, 0685, 0686, 0687, 0688, 0689, 0690, 0691, 0692, 0693, 0694, 0695, 0696, 0697, 0698, 0699, 0700, 0701, 0702, 0703, 0704, 0705, 0706, 0707, 0708, 0709, 0710, 0711, 0712, 0713, 0716, 0717, 0718, 0719, 0720, 0721,	
日本	CT200h	ZWA	全部年款	右侧后视镜	√	√	√	√	0275, 0276, 0277, 0278, 0280, 0281, 0282, 0283, 0284, 0426, 0427, 1612	
日本	CT200h	ZWA	全部年款	左侧后视镜	√	√	√	√	0275, 0276, 0277, 0278, 0280, 0281, 0282, 0283, 0284, 0426, 0427, 1612	
日本	CT200h	ZWA	全部年款	间隙声纳雷达	√	√	√	√	0023, 0024, 0025, 0026	SP0006
日本	CT200h	ZWA	全部年款	前大灯自动调平	√	√	√	√	0007, SP0008	

日本	CT200h	ZWA	全部年款	智能进入和启动	√	√	√	√	0329, 0333, 0496, 0501, 0502, 0530, 0531, 0532, 0533, 0534, 0535, 0536, 0537, 0538, 0539, 0540, 0542, 0543, 0544, 0545, 0546, 0547, 0548, 0549, 0550, 0551, 0552, 0553, 1648	SP0011, SP0012, SP0013, SP0014, SP0209
日本	CT200h	ZWA	全部年款	电源控制	√	√	√	√	0299, 0300, 0301, 1614, 1615, 1616, 1617	SP0046
日本	CT200h	ZWA	全部年款	远程发动机启动	√	√	√	√		SP0047
日本	CT200h	ZWA	全部年款	导航系统	√	√	√	√		SP0051
日本	CT200h	ZWA	全部年款	雷达巡航	√	√	√	√		SP0041, SP0042
日本	CT200h	ZWA	全部年款	预碰撞安全系统	√	√	√	√	0347, 0348, 0349, 0350	
日本	CT200h	ZWA	全部年款	预碰撞安全系统2	√	√	√	√	0016, 0017, 0018, 0020, 0021, 0022, 0298	SP0005, SP0038, SP0039, SP0045
日本	CT200h	ZWA	全部年款	车辆接近警示系统	√	√	√		0044, 0045, 0046	
日本	CT200h	ZWA	全部年款	雷达巡航1	√	√	√	√		
日本	CT200h	ZWA	全部年款	雷达巡航2	√	√	√	√		

日本	CT200h	ZWA	全部年款	制动防抱死/稳定防滑控制系统	√	√	√	√	0026, 0376, 0377, 0379, 0380, 0382, 0383, 0821, 0822, 0826, 0827, 0828, 0829, 0832, 0833, 0834, 0835, 0836, 0837, 0838, 0839, 0840, 0841, 0842, 0843, 0844, 0845, 0846, 0847, 0848, 0849, 0851, 0852, 0853, 0854, 0855, 0856, 0857, 0858, 0859, 0860, 0861, 0862, 0863, 0864, 0865, 0866, 0867, 0868, 0869, 0870, 0871, 0872, 0873, 0874, 0876, 0877, 0884, 0885, 0886, 0887, 0888, 0889, 0890, 0891, 0892, 0893, 0894, 0896, 0897, 0898, 0907, 0911, 1538, 1670, 1671, 1672, 1673, 1674, 1675, 1676, 1677	
日本	CT200h	ZWA	全部年款	电子动力方向机	√	√	√	√		
日本	CT200h	ZWA	全部年款	前识别摄像机	√	√	√	√	0052	
日本	CT200h	ZWA	全部年款	车道保持辅助(LKA)/车道偏离警报(LDA)	√	√	√	√	0823, 0824	
日本	CT200h	ZWA	全部年款	车道保持辅助/车道偏离警报(副)			√			
日本	CT200h	ZWA	全部年款	中央网关	√	√	√	√		

日本	ES300h	AXZH 10	全部 年款	发动 机	√	√	√	√	0071, 0080, 0081, 01 10, 0111, 0114, 0137 , 0149, 0155, 0158, 0 168, 0180, 0182, 018 5, 0187, 0188, 0190, 0191, 0192, 0193, 01 94, 0195, 0204, 0206 , 0211, 0236, 0237, 0 249, 0250, 0254, 025 8, 0262, 1194, 1195, 1196, 1197, 1198, 11 99, 1200, 1201, 1202 , 1203, 1204, 1205, 1 206, 1207, 1208, 120 9, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1215, 12 16, 1217, 1218, 1219 , 1220, 1221, 1222, 1 223, 1224, 1225, 122 6, 1227, 1228, 1229, 1230, 1231, 1232	
日本	ES300h	AXZH 10	全部 年款	混合 动力 控制	√	√	√	√		
日本	ES300h	AXZH 10	全部 年款	电动 机发 电机	√	√	√	√		
日本	ES300h	AXZH 10	全部 年款	雷达 巡航 1	√	√	√			
日本	ES300h	AXZH 10	全部 年款	雷达 巡航 2	√	√	√		1504, 1505	
日本	ES300h	AXZH 10	全部 年款	空气 悬架	√	√	√	√	0441, 0442, 0464, 04 65, 0466, 0469, 0470 , 1620, 1621, 1622, 1 623, 1624, 1625, 162 6, 1627, 1628, 1629, 1630, 1631, 1632, 16 33, 1634, 1635, 1636 , 1637, 1638, 1639, 1 640, 1641, 1642, 164 3, 1644, 1645, 1646	

日本	ES300h	AXZH10	全部年款	制动防抱死/稳定防滑控制系统	√	√	√	√	0026, 0376, 0377, 0379, 0380, 0382, 0383, 0821, 0822, 0826, 0827, 0828, 0829, 0832, 0833, 0834, 0835, 0836, 0837, 0838, 0839, 0840, 0841, 0842, 0843, 0844, 0845, 0846, 0847, 0848, 0849, 0851, 0852, 0853, 0854, 0855, 0856, 0857, 0858, 0859, 0860, 0861, 0862, 0863, 0864, 0865, 0866, 0867, 0868, 0869, 0870, 0871, 0872, 0873, 0874, 0876, 0877, 0884, 0885, 0886, 0887, 0888, 0889, 0890, 0891, 0892, 0893, 0894, 0896, 0897, 0898, 0907, 0911, 1538, 1670, 1671, 1672, 1673, 1674, 1675, 1676, 1677	
日本	ES300h	AXZH10	全部年款	胎压监测	√	√	√			
日本	ES300h	AXZH10	全部年款	电子动力方向机	√	√	√	√		
日本	ES300h	AXZH10	全部年款	电动驻车制动	√	√	√	√	0376, 0377, 0378, 0379, 0380, 0381, 0382, 0383, 0384, 0385, 0386, 0387, 0388, 0389, 0390, 0391, 0392, 0393, 0394, 0395, 0396, 0397	
日本	ES300h	AXZH10	全部年款	前识别摄像机	√	√	√			SP0105, SP0106, SP0107, SP0165, SP0166, SP0195, SP0196
日本	ES300h	AXZH10	全部年款	全景监视器	√	√	√	√		
日本	ES300h	AXZH10	全部年款	车道控制	√	√	√		0824, 0989	
日本	ES300h	AXZH10	全部年款	转向角度传感器	√	√	√			
日本	ES300h	AXZH10	全部年款	驻车辅助监视	√	√	√	√		

日本	ES300h	AXZH 10	全部 年款	空调	√	√	√	√	0556, 0557, 0558, 0560, 0561, 0563, 0564, 0565, 0566, 0567, 0568, 0569, 0570, 0571, 0572, 0574, 0575, 0576, 0577, 0578, 0579, 0580, 0581, 0582, 0583, 0584, 0585, 0586, 0588, 0594, 0599, 0600, 0601, 0602, 0603, 0604, 0605, 0606, 0607, 0608, 0609, 0610, 0611, 0612, 0613, 0614, 0615, 1649, 1650, 1651, 1652, 1653, 1654, 1655, 1656, 1657, 1658, 1659, 1660, 1661	
日本	ES300h	AXZH 10	全部 年款	安全 气囊	√	√	√	√		
日本	ES300h	AXZH 10	全部 年款	预碰 撞系 统	√	√	√		1524, 1525, 1526	
日本	ES300h	AXZH 10	全部 年款	主车 身	√	√	√	√	0005, 0282, 0300, 0301, 0317, 0319, 0333, 0335, 0337, 0339, 0426, 0427, 0429, 0433, 0434, 0435, 0436, 0490, 0496, 0497, 0498, 0499, 0500, 0501, 0502, 0783, 0784, 0785, 0786, 0787, 0788, 0789, 0790, 0791, 0792, 0793, 0796, 0797, 0798, 0799, 0800, 0801, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810, 0811, 0812, 0813, 0815, 0816, 0817, 0818, 1665, 1666, 1667, 1668	
日本	ES300h	AXZH 10	全部 年款	附件 控制 网关	√	√	√	√		
日本	ES300h	AXZH 10	全部 年款	中央 网关	√	√	√	√		
日本	ES300h	AXZH 10	全部 年款	后门	√	√	√	√	0520, 0521, 0522, 0523, 0524, 0525, 0526	
日本	ES300h	AXZH 10	全部 年款	驾驶 员门 车窗 控制	√	√	√		0528	

日本	ES300h	AXZH 10	全部 年款	前乘 员门 车窗 控制	√	√	√		0528	
日本	ES300h	AXZH 10	全部 年款	左后 门车 窗控 制	√	√	√		0528	
日本	ES300h	AXZH 10	全部 年款	右后 门车 窗控 制	√	√	√		0528	
日本	ES300h	AXZH 10	全部 年款	驾驶 员座 椅控 制单 元	√	√	√	√	0026, 0421, 0422, 04 23, 0424, 0513, 0514 , 0515, 0516, 0517, 0 518, 0519	
日本	ES300h	AXZH 10	全部 年款	前乘 员座 椅控 制单 元	√	√	√	√	0026, 0421, 0422, 04 23, 0424, 0425, 0513 , 0514, 0515, 0516, 0 517, 0519	
日本	ES300h	AXZH 10	全部 年款	主开 关	√	√	√			
日本	ES300h	AXZH 10	全部 年款	滑动 天窗	√	√	√		0529	
日本	ES300h	AXZH 10	全部 年款	电动 调节 转向 柱	√	√	√		1513, 1514	

日本	ES300h	AXZH 10	全部 年款	组合 仪表	√	√	√	0274, 0398, 0475, 0488, 0620, 0624, 0626, 0627, 0638, 0648, 0650, 0651, 0652, 0656, 0657, 0659, 0660, 0670, 0671, 0675, 0676, 0684, 0686, 0690, 0693, 0701, 0702, 0704, 0710, 0723, 0724, 0728, 0729, 0730, 0731, 0732, 0734, 0735, 0736, 0737, 0752, 0753, 1233, 1234, 1235, 1236, 1237, 1238, 1239, 1240, 1241, 1242, 1243, 1244, 1245, 1246, 1247, 1248, 1249, 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1256, 1257, 1258, 1259, 1260, 1261, 1262, 1263, 1264, 1265, 1266, 1267, 1268, 1269, 1270, 1271, 1272, 1273, 1274, 1275, 1276, 1277, 1278, 1279, 1280, 1281, 1282, 1283, 1284, 1285, 1286, 1287, 1288, 1289, 1290, 1291, 1292,	
日本	ES300h	AXZH 10	全部 年款	抬头 显示器	√	√	√	0049, 0050, 1506, 1507, 1508, 1509, 1510, 1511, 1512	
日本	ES300h	AXZH 10	全部 年款	路标 侦测 辅助	√	√	√		
日本	ES300h	AXZH 10	全部 年款	右侧 后视镜	√	√	√	0275, 0276, 0277, 0278, 0280, 0281, 0282, 0283, 0284, 0426, 0427, 1612	
日本	ES300h	AXZH 10	全部 年款	左侧 后视镜	√	√	√	0275, 0276, 0277, 0278, 0280, 0281, 0282, 0283, 0284, 0426, 0427, 1612	
日本	ES300h	AXZH 10	全部 年款	数字 侧视 监视 器	√	√	√		SP0211

日本	ES300h	AXZH10	全部年款	智能驻车辅助/智能间隙声呐/间隙声呐	√	√	√	√	0023, 0024, 0025, 0026	
日本	ES300h	AXZH10	全部年款	雨水/湿度传感器单元	√	√	√			
日本	ES300h	AXZH10	全部年款	雨刮器	√	√	√		0031, 0032, 0033, 0034	
日本	ES300h	AXZH10	全部年款	弯道辅助照明 (AFS)	√	√	√	√	0007, 0008, 0009, 0474, 0475, 0476, 0477, 0478, 0479, 0480, 0481, 0482, 0483, 0484, 0485, 0486, 0487, 0488, 0489, 0490, 0491, 0492, 0493	
日本	ES300h	AXZH10	全部年款	弯道辅助照明右侧系统 (AFS)	√	√	√		0001, 0002, 0003, 0004, 0005, 0028	
日本	ES300h	AXZH10	全部年款	前大灯自动调平	√	√	√	√	0002, 0003, 0004, 0005, 0006, 0007, 0008, 0009, 0013, 0014, 0015	
日本	ES300h	AXZH10	全部年款	大灯自动调平控制 (右侧单元)	√	√	√		0001, 0002, 0003, 0004, 0005, 0006	
日本	ES300h	AXZH10	全部年款	前识别摄像机 (大灯控制)	√	√	√			

日本	ES300h	AXZH10	全部年款	智能进入和启动	√	√	√	√	0329, 0333, 0496, 0501, 0502, 0530, 0531, 0532, 0533, 0534, 0535, 0536, 0537, 0538, 0539, 0540, 0542, 0543, 0544, 0545, 0546, 0547, 0548, 0549, 0550, 0551, 0552, 0553, 1648	
日本	ES300h	AXZH10	全部年款	电源控制	√	√	√	√	0299, 0300, 0301, 1614, 1615, 1616, 1617	
日本	ES300h	AXZH10	全部年款	远程发动机启动	√	√	√	√		
日本	ES300h	AXZH10	全部年款	导航系统	√	√	√	√		
日本	ES300h	AXZH10	全部年款	前雷达传感器	√	√	√			
日本	ES300h	AXZH10	全部年款	盲区监视系统(右侧单元)	√	√	√	√		
日本	ES300h	AXZH10	全部年款	盲区监视系统(左侧单元)	√	√	√	√		
日本	ES300h	AXZH10	全部年款	电动格栅百叶窗控制	√	√	√		0037, 0038, 0039, 0040	
日本	ES300h	AXZH10	全部年款	车辆接近警示系统	√	√	√	√		
日本	ES300h	AXZH10	全部年款	主动噪声控制	√	√	√		1515, 1516, 1517, 1518, 1519	
日本	ES300h	AXZH10	全部年款	智能交通系统(ITS)	√	√	√	√		
日本	ES300h	AXZH10	全部年款	行人保护	√	√	√			SP0004

日本	GS F	URL	全部年款	发动机和自动变速箱系统	√	√	√	√	0071, 0079, 0080, 0081, 0082, 0084, 0085, 0086, 0087, 0088, 0089, 0090, 0091, 0092, 0093, 0094, 0095, 0096, 0097, 0098, 0099, 0100, 0101, 0102, 0103, 0104, 0105, 0106, 0107, 0108, 0109, 0110, 0111, 0112, 0113, 0114, 0118, 0122, 0124, 0125, 0130, 0131, 0135, 0137, 0138, 0142, 0143, 0144, 0145, 0146, 0147, 0148, 0149, 0150, 0151, 0152, 0154, 0155, 0156, 0159, 0160, 0161, 0162, 0163, 0164, 0165, 0166, 0167, 0168, 0170, 0171, 0172, 0173, 0174, 0175, 0179, 0180, 0181, 0182, 0183, 0184, 0185, 0186, 0187, 0188, 0189, 0190, 0191, 0192, 0193, 0194, 0195, 0196, 0197, 0198, 0199, 0202, 0203, 0204, 0205, 0206, 0207,	
----	------	-----	------	-------------	---	---	---	---	---	--

日本	GS F	URL	全部年款	自动变速箱系统	√	√	√	√	0071, 0079, 0080, 0081, 0082, 0084, 0085, 0086, 0087, 0088, 0089, 0096, 0097, 0100, 0101, 0102, 0103, 0104, 0105, 0106, 0107, 0108, 0110, 0111, 0112, 0113, 0118, 0122, 0124, 0125, 0149, 0159, 0161, 0162, 0163, 0164, 0165, 0166, 0167, 0168, 0170, 0171, 0172, 0173, 0174, 0175, 0179, 0180, 0181, 0182, 0183, 0184, 0185, 0186, 0187, 0188, 0189, 0190, 0191, 0192, 0193, 0194, 0195, 0196, 0197, 0198, 0199, 0202, 0203, 0204, 0205, 0206, 0207, 0209, 0212, 0216, 0222, 0252, 0253, 0258, 0263, 0264, 0265, 0266, 0267, 0268, 0269, 0270, 1606	
日本	GS F	URL	全部年款	雷达巡航	√	√	√	√	0017, 0018	
日本	GS F	URL	全部年款	空气悬架	√	√	√	√	0441, 0442, 0464, 0465, 0466, 0469, 0470, 1620, 1621, 1622, 1623, 1624, 1625, 1626, 1627, 1628, 1629, 1630, 1631, 1632, 1633, 1634, 1635, 1636, 1637, 1638, 1639, 1640, 1641, 1642, 1643, 1644, 1645, 1646	

日本	GS F	URL	全部年款	制动防抱死/稳定防滑控制系统	√	√	√	√	0026, 0376, 0377, 0379, 0380, 0382, 0383, 0821, 0822, 0826, 0827, 0828, 0829, 0832, 0833, 0834, 0835, 0836, 0837, 0838, 0839, 0840, 0841, 0842, 0843, 0844, 0845, 0846, 0847, 0848, 0849, 0851, 0852, 0853, 0854, 0855, 0856, 0857, 0858, 0859, 0860, 0861, 0862, 0863, 0864, 0865, 0866, 0867, 0868, 0869, 0870, 0871, 0872, 0873, 0874, 0876, 0877, 0884, 0885, 0886, 0887, 0888, 0889, 0890, 0891, 0892, 0893, 0894, 0896, 0897, 0898, 0907, 0911, 1538, 1670, 1671, 1672, 1673, 1674, 1675, 1676, 1677	
日本	GS F	URL	全部年款	胎压监测	√	√	√			
日本	GS F	URL	全部年款	电子动力方向机	√	√	√	√		
日本	GS F	URL	全部年款	电动驻车制动	√	√	√	√	0376, 0377, 0378, 0379, 0380, 0381, 0382, 0383, 0384, 0385, 0386, 0387, 0388, 0389, 0390, 0391, 0392, 0393, 0394, 0395, 0396, 0397	
日本	GS F	URL	全部年款	前识别摄像机	√	√	√	√	0052	
日本	GS F	URL	全部年款	车道保持辅助(LKA)/车道偏离警报(LDA)	√	√	√	√	0823, 0824	

日本	GS F	URL	全部年款	车道保持辅助/车道偏离警报(副)			√			
日本	GS F	URL	全部年款	动态扭矩矢量四驱系统(TVD)	√	√	√	√	0042, 0043	
日本	GS F	URL	全部年款	空调	√	√	√	√	0556, 0557, 0558, 0560, 0561, 0563, 0564, 0565, 0566, 0567, 0568, 0569, 0570, 0571, 0572, 0574, 0575, 0576, 0577, 0578, 0579, 0580, 0581, 0582, 0583, 0584, 0585, 0586, 0588, 0594, 0599, 0600, 0601, 0602, 0603, 0604, 0605, 0606, 0607, 0608, 0609, 0610, 0611, 0612, 0613, 0614, 0615, 1649, 1650, 1651, 1652, 1653, 1654, 1655, 1656, 1657, 1658, 1659, 1660, 1661	
日本	GS F	URL	全部年款	安全气囊	√	√	√	√		
日本	GS F	URL	全部年款	预碰撞安全系统2	√	√	√	√	0016, 0017, 0018, 0020, 0021, 0022, 0298	

日本	GS F	URL	全部年款	主车身	√	√	√	√	0005, 0282, 0300, 0301, 0317, 0319, 0333, 0335, 0337, 0339, 0426, 0427, 0429, 0433, 0434, 0435, 0436, 0490, 0496, 0497, 0498, 0499, 0500, 0501, 0502, 0783, 0784, 0785, 0786, 0787, 0788, 0789, 0790, 0791, 0792, 0793, 0796, 0797, 0798, 0799, 0800, 0801, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810, 0811, 0812, 0813, 0815, 0816, 0817, 0818, 1665, 1666, 1667, 1668	
日本	GS F	URL	全部年款	中央网关	√	√	√	√		
日本	GS F	URL	全部年款	右前车门模块	√	√	√	√	0275, 0276, 0277, 0278, 0280, 0281, 0282, 0283, 0284, 0426, 0427, 1612	
日本	GS F	URL	全部年款	左前车门模块	√	√	√	√	0275, 0276, 0277, 0278, 0280, 0281, 0282, 0283, 0284, 0426, 0427, 1612	
日本	GS F	URL	全部年款	后门	√	√	√	√	0520, 0521, 0522, 0523, 0524, 0525, 0526	
日本	GS F	URL	全部年款	驾驶员门车窗控制	√	√	√		0528	
日本	GS F	URL	全部年款	前乘员门车窗控制	√	√	√		0528	
日本	GS F	URL	全部年款	左后门车窗控制	√	√	√		0528	
日本	GS F	URL	全部年款	右后门车窗控制	√	√	√		0528	
日本	GS F	URL	全部年款	驾驶员座椅控制单元	√	√	√	√	0026, 0421, 0422, 0423, 0424, 0513, 0514, 0515, 0516, 0517, 0518, 0519	

日本	GS F	URL	全部年款	前乘员座椅控制单元	√	√	√	√	0026, 0421, 0422, 0423, 0424, 0425, 0513, 0514, 0515, 0516, 0517, 0519	
日本	GS F	URL	全部年款	主开关	√	√	√			
日本	GS F	URL	全部年款	滑动天窗	√	√	√		0529	
日本	GS F	URL	全部年款	电动调节转向柱	√	√	√	√	0472, 0473	
日本	GS F	URL	全部年款	组合仪表	√	√	√	√	0398, 0616, 0617, 0618, 0619, 0620, 0621, 0622, 0624, 0625, 0626, 0627, 0628, 0629, 0630, 0632, 0633, 0634, 0635, 0636, 0637, 0638, 0639, 0640, 0641, 0642, 0643, 0644, 0645, 0646, 0647, 0648, 0649, 0650, 0651, 0652, 0653, 0654, 0655, 0656, 0657, 0658, 0659, 0660, 0661, 0662, 0663, 0664, 0665, 0666, 0667, 0668, 0669, 0670, 0672, 0673, 0674, 0675, 0676, 0677, 0678, 0679, 0680, 0681, 0682, 0683, 0684, 0685, 0686, 0687, 0688, 0689, 0690, 0691, 0692, 0693, 0694, 0695, 0696, 0697, 0698, 0699, 0700, 0701, 0702, 0703, 0704, 0705, 0706, 0707, 0708, 0709, 0710, 0711, 0712, 0713, 0716, 0717, 0718, 0719, 0720, 0721,	
日本	GS F	URL	全部年款	抬头显示器	√	√	√	√	0047, 0048, 0049, 0050, 0051	
日本	GS F	URL	全部年款	间隙声纳雷达	√	√	√	√	0023, 0024, 0025, 0026	

日本	GS F	URL	全部年款	弯道辅助照明 (AFS)	√	√	√	√	0007, 0008, 0009, 0474, 0475, 0476, 0477, 0478, 0479, 0480, 0481, 0482, 0483, 0484, 0485, 0486, 0487, 0488, 0489, 0490, 0491, 0492, 0493	
日本	GS F	URL	全部年款	智能进入和启动	√	√	√	√	0329, 0333, 0496, 0501, 0502, 0530, 0531, 0532, 0533, 0534, 0535, 0536, 0537, 0538, 0539, 0540, 0542, 0543, 0544, 0545, 0546, 0547, 0548, 0549, 0550, 0551, 0552, 0553, 1648	
日本	GS F	URL	全部年款	电源控制	√	√	√	√	0299, 0300, 0301, 1614, 1615, 1616, 1617	
日本	GS F	URL	全部年款	远程发动机启动	√	√	√	√		
日本	GS F	URL	全部年款	启动机启动控制	√	√	√	√	0256, 0257	
日本	GS F	URL	全部年款	导航系统	√	√	√	√		
日本	GS F	URL	全部年款	盲区监视系统 (右侧单元)	√	√	√	√		
日本	GS F	URL	全部年款	盲区监视系统 (左侧单元)	√	√	√	√		
日本	GS F	URL	全部年款	ASC	√	√	√	√	1182	
日本	GS F	URL	全部年款	前大灯自动调平	√	√	√	√	0002, 0003, 0004, 0005, 0006, 0007, 0008, 0009, 0013, 0014, 0015	

日本	GS200t	ARL10	全部年款	发动机	√	√	√	√	0071, 0080, 0081, 0110, 0111, 0114, 0137, 0149, 0155, 0158, 0168, 0180, 0182, 0185, 0187, 0188, 0190, 0191, 0192, 0193, 0194, 0195, 0204, 0206, 0211, 0236, 0237, 0249, 0250, 0254, 0258, 0262, 1194, 1195, 1196, 1197, 1198, 1199, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1215, 1216, 1217, 1218, 1219, 1220, 1221, 1222, 1223, 1224, 1225, 1226, 1227, 1228, 1229, 1230, 1231, 1232	
日本	GS200t	ARL10	全部年款	变速箱	√	√	√	√	0071, 0080, 0081, 0110, 0111, 0114, 0137, 0149, 0168, 0180, 0182, 0185, 0187, 0188, 0190, 0191, 0192, 0193, 0194, 0195, 0204, 0206, 0211, 0236, 0237, 0249, 0250, 0254, 0258, 0262, 1194, 1195, 1196, 1197, 1198, 1199, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1215, 1216, 1217, 1218, 1219, 1220, 1221, 1222, 1223, 1224, 1225, 1226, 1227, 1228, 1229, 1230, 1231, 1232	
日本	GS200t	ARL10	全部年款	启停控制系统	√	√	√	√	0026, 0285, 0286, 0287, 0288, 0289, 0290, 0291, 0292, 0293, 0294, 0295, 0296, 0297	
日本	GS200t	ARL10	全部年款	雷达巡航	√	√	√	√		

日本	GS200t	ARL10	全部年款	空气悬架	√	√	√	√	0441, 0442, 0464, 0465, 0466, 0469, 0470, 1620, 1621, 1622, 1623, 1624, 1625, 1626, 1627, 1628, 1629, 1630, 1631, 1632, 1633, 1634, 1635, 1636, 1637, 1638, 1639, 1640, 1641, 1642, 1643, 1644, 1645, 1646	
日本	GS200t	ARL10	全部年款	制动防抱死/稳定防滑控制系统	√	√	√	√	0026, 0376, 0377, 0379, 0380, 0382, 0383, 0821, 0822, 0826, 0827, 0828, 0829, 0832, 0833, 0834, 0835, 0836, 0837, 0838, 0839, 0840, 0841, 0842, 0843, 0844, 0845, 0846, 0847, 0848, 0849, 0851, 0852, 0853, 0854, 0855, 0856, 0857, 0858, 0859, 0860, 0861, 0862, 0863, 0864, 0865, 0866, 0867, 0868, 0869, 0870, 0871, 0872, 0873, 0874, 0876, 0877, 0884, 0885, 0886, 0887, 0888, 0889, 0890, 0891, 0892, 0893, 0894, 0896, 0897, 0898, 0907, 0911, 1538, 1670, 1671, 1672, 1673, 1674, 1675, 1676, 1677	
日本	GS200t	ARL10	全部年款	胎压监测	√	√	√			
日本	GS200t	ARL10	全部年款	电子液压助力转向	√	√	√	√		
日本	GS200t	ARL10	全部年款	可变齿比转向系统	√	√	√	√		
日本	GS200t	ARL10	全部年款	电动驻车制动	√	√	√	√	0376, 0377, 0378, 0379, 0380, 0381, 0382, 0383, 0384, 0385, 0386, 0387, 0388, 0389, 0390, 0391, 0392, 0393, 0394, 0395, 0396, 0397	

日本	GS200t	ARL10	全部年款	前识 别摄 像机	√	√	√	√	0052	SP0079, SP0105, S P0106, SP0107, SP 0195, SP0196, SP0 197
日本	GS200t	ARL10	全部年款	车道 保持 辅助 (LKA) / 车 道偏 离警 报 (LDA)	√	√	√	√	0823, 0824	
日本	GS200t	ARL10	全部年款	车道 保持 辅助 / 车 道偏 离警 报 (副)			√			
日本	GS200t	ARL10	全部年款	行车 安全 辅助 系统 (DRS)	√	√	√	√		
日本	GS200t	ARL10	全部年款	空调	√	√	√	√	0556, 0557, 0558, 05 60, 0561, 0563, 0564 , 0565, 0566, 0567, 0 568, 0569, 0570, 057 1, 0572, 0574, 0575, 0576, 0577, 0578, 05 79, 0580, 0581, 0582 , 0583, 0584, 0585, 0 586, 0588, 0594, 059 9, 0600, 0601, 0602, 0603, 0604, 0605, 06 06, 0607, 0608, 0609 , 0610, 0611, 0612, 0 613, 0614, 0615, 164 9, 1650, 1651, 1652, 1653, 1654, 1655, 16 56, 1657, 1658, 1659 , 1660, 1661	
日本	GS200t	ARL10	全部年款	安全 气囊	√	√	√	√		
日本	GS200t	ARL10	全部年款	预碰 撞安 全系 统2	√	√	√	√	0016, 0017, 0018, 00 20, 0021, 0022, 0298	

日本	GS200t	ARL10	全部年款	主车身	√	√	√	√	0005, 0282, 0300, 0301, 0317, 0319, 0333, 0335, 0337, 0339, 0426, 0427, 0429, 0433, 0434, 0435, 0436, 0490, 0496, 0497, 0498, 0499, 0500, 0501, 0502, 0783, 0784, 0785, 0786, 0787, 0788, 0789, 0790, 0791, 0792, 0793, 0796, 0797, 0798, 0799, 0800, 0801, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810, 0811, 0812, 0813, 0815, 0816, 0817, 0818, 1665, 1666, 1667, 1668	
日本	GS200t	ARL10	全部年款	中央网关	√	√	√	√		
日本	GS200t	ARL10	全部年款	右前车门模块	√	√	√	√	0275, 0276, 0277, 0278, 0280, 0281, 0282, 0283, 0284, 0426, 0427, 1612	
日本	GS200t	ARL10	全部年款	左前车门模块	√	√	√	√	0275, 0276, 0277, 0278, 0280, 0281, 0282, 0283, 0284, 0426, 0427, 1612	
日本	GS200t	ARL10	全部年款	后门	√	√	√	√	0520, 0521, 0522, 0523, 0524, 0525, 0526	
日本	GS200t	ARL10	全部年款	驾驶员门车窗控制	√	√	√		0528	
日本	GS200t	ARL10	全部年款	前乘员门车窗控制	√	√	√		0528	
日本	GS200t	ARL10	全部年款	左后门车窗控制	√	√	√		0528	
日本	GS200t	ARL10	全部年款	右后门车窗控制	√	√	√		0528	
日本	GS200t	ARL10	全部年款	驾驶员座椅控制单元	√	√	√	√	0026, 0421, 0422, 0423, 0424, 0513, 0514, 0515, 0516, 0517, 0518, 0519	

日本	GS200t	ARL10	全部年款	前乘员座椅控制单元	√	√	√	√	0026, 0421, 0422, 0423, 0424, 0425, 0513, 0514, 0515, 0516, 0517, 0519	
日本	GS200t	ARL10	全部年款	主开关	√	√	√			
日本	GS200t	ARL10	全部年款	滑动天窗	√	√	√		0529	
日本	GS200t	ARL10	全部年款	电动调节转向柱	√	√	√	√	0472, 0473	
日本	GS200t	ARL10	全部年款	组合仪表	√	√	√	√	0398, 0616, 0617, 0618, 0619, 0620, 0621, 0622, 0624, 0625, 0626, 0627, 0628, 0629, 0630, 0632, 0633, 0634, 0635, 0636, 0637, 0638, 0639, 0640, 0641, 0642, 0643, 0644, 0645, 0646, 0647, 0648, 0649, 0650, 0651, 0652, 0653, 0654, 0655, 0656, 0657, 0658, 0659, 0660, 0661, 0662, 0663, 0664, 0665, 0666, 0667, 0668, 0669, 0670, 0672, 0673, 0674, 0675, 0676, 0677, 0678, 0679, 0680, 0681, 0682, 0683, 0684, 0685, 0686, 0687, 0688, 0689, 0690, 0691, 0692, 0693, 0694, 0695, 0696, 0697, 0698, 0699, 0700, 0701, 0702, 0703, 0704, 0705, 0706, 0707, 0708, 0709, 0710, 0711, 0712, 0713, 0716, 0717, 0718, 0719, 0720, 0721,	
日本	GS200t	ARL10	全部年款	抬头显示器	√	√	√	√	0047, 0048, 0049, 0050, 0051	
日本	GS200t	ARL10	全部年款	间隙声纳雷达	√	√	√	√	0023, 0024, 0025, 0026	

日本	GS200t	ARL10	全部年款	弯道辅助照明 (AFS)	√	√	√	√	0007, 0008, 0009, 0474, 0475, 0476, 0477, 0478, 0479, 0480, 0481, 0482, 0483, 0484, 0485, 0486, 0487, 0488, 0489, 0490, 0491, 0492, 0493	
日本	GS200t	ARL10	全部年款	智能进入和启动	√	√	√	√	0329, 0333, 0496, 0501, 0502, 0530, 0531, 0532, 0533, 0534, 0535, 0536, 0537, 0538, 0539, 0540, 0542, 0543, 0544, 0545, 0546, 0547, 0548, 0549, 0550, 0551, 0552, 0553, 1648	
日本	GS200t	ARL10	全部年款	电源控制	√	√	√	√	0299, 0300, 0301, 1614, 1615, 1616, 1617	
日本	GS200t	ARL10	全部年款	远程发动机启动	√	√	√	√		
日本	GS200t	ARL10	全部年款	启动机启动控制	√	√	√	√	0256, 0257	
日本	GS200t	ARL10	全部年款	导航系统	√	√	√	√		
日本	GS200t	ARL10	全部年款	盲区监视系统 (右侧单元)	√	√	√	√		
日本	GS200t	ARL10	全部年款	盲区监视系统 (左侧单元)	√	√	√	√		

日本	GS250	GRL	全部年款	发动机和自动变速箱系统	√	√	√	√	0071, 0079, 0080, 0081, 0082, 0084, 0085, 0086, 0087, 0088, 0089, 0090, 0091, 0092, 0093, 0094, 0095, 0096, 0097, 0098, 0099, 0100, 0101, 0102, 0103, 0104, 0105, 0106, 0107, 0108, 0109, 0110, 0111, 0112, 0113, 0114, 0118, 0122, 0124, 0125, 0130, 0131, 0135, 0137, 0138, 0142, 0143, 0144, 0145, 0146, 0147, 0148, 0149, 0150, 0151, 0152, 0154, 0155, 0156, 0159, 0160, 0161, 0162, 0163, 0164, 0165, 0166, 0167, 0168, 0170, 0171, 0172, 0173, 0174, 0175, 0179, 0180, 0181, 0182, 0183, 0184, 0185, 0186, 0187, 0188, 0189, 0190, 0191, 0192, 0193, 0194, 0195, 0196, 0197, 0198, 0199, 0202, 0203, 0204, 0205, 0206, 0207,	SP0003, SP0004, SP0027, SP0029, SP0030, SP0031, SP0032, SP0043, SP0044, SP0124, SP0146, SP0149, SP0150, SP0151, SP0152, SP0153, SP0154, SP0156, SP0208
日本	GS250	GRL	全部年款	巡航控制	√	√	√	√		
日本	GS250	GRL	全部年款	空气悬架	√	√	√	√	0441, 0442, 0464, 0465, 0466, 0469, 0470, 1620, 1621, 1622, 1623, 1624, 1625, 1626, 1627, 1628, 1629, 1630, 1631, 1632, 1633, 1634, 1635, 1636, 1637, 1638, 1639, 1640, 1641, 1642, 1643, 1644, 1645, 1646	SP0001, SP0004, SP0007

日本	GS250	GRL	全部年款	制动防抱死/稳定防滑控制系统	√	√	√	√	0026, 0376, 0377, 0379, 0380, 0382, 0383, 0821, 0822, 0826, 0827, 0828, 0829, 0832, 0833, 0834, 0835, 0836, 0837, 0838, 0839, 0840, 0841, 0842, 0843, 0844, 0845, 0846, 0847, 0848, 0849, 0851, 0852, 0853, 0854, 0855, 0856, 0857, 0858, 0859, 0860, 0861, 0862, 0863, 0864, 0865, 0866, 0867, 0868, 0869, 0870, 0871, 0872, 0873, 0874, 0876, 0877, 0884, 0885, 0886, 0887, 0888, 0889, 0890, 0891, 0892, 0893, 0894, 0896, 0897, 0898, 0907, 0911, 1538, 1670, 1671, 1672, 1673, 1674, 1675, 1676, 1677	SP0001, SP0003, SP0004, SP0021, SP0022, SP0023, SP0024
日本	GS250	GRL	全部年款	胎压监测	√	√	√			SP0001, SP0002, SP0004
日本	GS250	GRL	全部年款	电子液压助力转向	√	√	√	√		SP0001, SP0004, SP0009, SP0010
日本	GS250	GRL	全部年款	电动驻车制动	√	√	√	√	0376, 0377, 0378, 0379, 0380, 0381, 0382, 0383, 0384, 0385, 0386, 0387, 0388, 0389, 0390, 0391, 0392, 0393, 0394, 0395, 0396, 0397	SP0003, SP0004

日本	GS250	GRL	全部年款	空调	✓	✓	✓	✓	0556, 0557, 0558, 0560, 0561, 0563, 0564, 0565, 0566, 0567, 0568, 0569, 0570, 0571, 0572, 0574, 0575, 0576, 0577, 0578, 0579, 0580, 0581, 0582, 0583, 0584, 0585, 0586, 0588, 0594, 0599, 0600, 0601, 0602, 0603, 0604, 0605, 0606, 0607, 0608, 0609, 0610, 0611, 0612, 0613, 0614, 0615, 1649, 1650, 1651, 1652, 1653, 1654, 1655, 1656, 1657, 1658, 1659, 1660, 1661	SP0016, SP0017, SP0052
日本	GS250	GRL	全部年款	安全气囊	✓	✓	✓	✓		SP0004
日本	GS250	GRL	全部年款	主车身	✓	✓	✓	✓	0005, 0282, 0300, 0301, 0317, 0319, 0333, 0335, 0337, 0339, 0426, 0427, 0429, 0433, 0434, 0435, 0436, 0490, 0496, 0497, 0498, 0499, 0500, 0501, 0502, 0783, 0784, 0785, 0786, 0787, 0788, 0789, 0790, 0791, 0792, 0793, 0796, 0797, 0798, 0799, 0800, 0801, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810, 0811, 0812, 0813, 0815, 0816, 0817, 0818, 1665, 1666, 1667, 1668	SP0005, SP0018
日本	GS250	GRL	全部年款	网关	✓	✓	✓	✓		SP0005
日本	GS250	GRL	全部年款	右前车门模块	✓	✓	✓	✓	0275, 0276, 0277, 0278, 0280, 0281, 0282, 0283, 0284, 0426, 0427, 1612	
日本	GS250	GRL	全部年款	左前车门模块	✓	✓	✓	✓	0275, 0276, 0277, 0278, 0280, 0281, 0282, 0283, 0284, 0426, 0427, 1612	
日本	GS250	GRL	全部年款	后门	✓	✓	✓	✓	0520, 0521, 0522, 0523, 0524, 0525, 0526	
日本	GS250	GRL	全部年款	驾驶员门车窗控制	✓	✓	✓		0528	

日本	GS250	GRL	全部年款	前乘员门车窗控制	√	√	√		0528	
日本	GS250	GRL	全部年款	左后门车窗控制	√	√	√		0528	
日本	GS250	GRL	全部年款	右后门车窗控制	√	√	√		0528	
日本	GS250	GRL	全部年款	驾驶员座椅控制单元	√	√	√	√	0026, 0421, 0422, 0423, 0424, 0513, 0514, 0515, 0516, 0517, 0518, 0519	
日本	GS250	GRL	全部年款	前乘员座椅控制单元	√	√	√	√	0026, 0421, 0422, 0423, 0424, 0425, 0513, 0514, 0515, 0516, 0517, 0519	
日本	GS250	GRL	全部年款	主开关	√	√	√			
日本	GS250	GRL	全部年款	滑动天窗	√	√	√		0529	
日本	GS250	GRL	全部年款	电动调节转向柱	√	√	√	√	0472, 0473	

日本	GS250	GRL	全部年款	组合仪表	√	√	√	√	0398, 0616, 0617, 0618, 0619, 0620, 0621, 0622, 0624, 0625, 0626, 0627, 0628, 0629, 0630, 0632, 0633, 0634, 0635, 0636, 0637, 0638, 0639, 0640, 0641, 0642, 0643, 0644, 0645, 0646, 0647, 0648, 0649, 0650, 0651, 0652, 0653, 0654, 0655, 0656, 0657, 0658, 0659, 0660, 0661, 0662, 0663, 0664, 0665, 0666, 0667, 0668, 0669, 0670, 0672, 0673, 0674, 0675, 0676, 0677, 0678, 0679, 0680, 0681, 0682, 0683, 0684, 0685, 0686, 0687, 0688, 0689, 0690, 0691, 0692, 0693, 0694, 0695, 0696, 0697, 0698, 0699, 0700, 0701, 0702, 0703, 0704, 0705, 0706, 0707, 0708, 0709, 0710, 0711, 0712, 0713, 0716, 0717, 0718, 0719, 0720, 0721,	
日本	GS250	GRL	全部年款	驻车辅助雷达	√	√	√	√	0023, 0024, 0025, 0026	SP0006
日本	GS250	GRL	全部年款	弯道辅助照明 (AFS)	√	√	√	√	0007, 0008, 0009, 0474, 0475, 0476, 0477, 0478, 0479, 0480, 0481, 0482, 0483, 0484, 0485, 0486, 0487, 0488, 0489, 0490, 0491, 0492, 0493	
日本	GS250	GRL	全部年款	智能钥匙	√	√	√	√	0329, 0333, 0496, 0501, 0502, 0530, 0531, 0532, 0533, 0534, 0535, 0536, 0537, 0538, 0539, 0540, 0542, 0543, 0544, 0545, 0546, 0547, 0548, 0549, 0550, 0551, 0552, 0553, 1648	SP0011, SP0012, SP0013, SP0014, SP0018, SP0209
日本	GS250	GRL	全部年款	电源控制	√	√	√	√	0299, 0300, 0301, 1614, 1615, 1616, 1617	SP0046

日本	GS250	GRL	全部年款	夜视	√	√	√	√	0271, 0272, 0273, 0274, 1607, 1608, 1609, 1610, 1611	SP0073, SP0074
日本	GS250	GRL	全部年款	远程发动机启动	√	√	√	√		SP0047
日本	GS250	GRL	全部年款	启动机启动控制	√	√	√	√	0256, 0257	
日本	GS250	GRL	全部年款	充电控制	√	√	√	√	0258, 1613	
日本	GS250	GRL	全部年款	导航系统	√	√	√	√		SP0051
日本	GS250	GRL	全部年款	盲区监视系统(右侧单元)	√	√	√	√		SP0099, SP0100
日本	GS250	GRL	全部年款	盲区监视系统(左侧单元)	√	√	√	√		
日本	GS250	GRL	全部年款	雷达巡航	√	√	√	√	0017, 0018	SP0041, SP0042
日本	GS250	GRL	全部年款	车道保持辅助	√	√	√	√		SP0038, SP0039
日本	GS250	GRL	全部年款	预碰撞安全系统	√	√	√	√	0347, 0348, 0349, 0350	
日本	GS250	GRL	全部年款	预碰撞安全系统2	√	√	√	√	0016, 0017, 0018, 0020, 0021, 0022, 0298	SP0005, SP0038, SP0039, SP0045
日本	GS250	GRL	全部年款	前识别摄像机	√	√	√	√	0052	
日本	GS250	GRL	全部年款	车道保持辅助(LKA)/车道偏离警报(LDA)	√	√	√	√	0823, 0824	

日本	GS250	GRL	全部年款	车道保持辅助/车道偏离警报(副)			√			
日本	GS250	GRL	全部年款	预碰撞安全系统	√	√	√	√	0016, 0017, 0018, 0020, 0021, 0022, 0298	
日本	GS250	GRL	全部年款	中央网关	√	√	√	√		
日本	GS250	GRL	全部年款	抬头显示器	√	√	√	√	0047, 0048, 0049, 0050, 0051	
日本	GS300	ARL10	全部年款	发动机	√	√	√	√	0071, 0080, 0081, 0110, 0111, 0114, 0137, 0149, 0155, 0158, 0168, 0180, 0182, 0185, 0187, 0188, 0190, 0191, 0192, 0193, 0194, 0195, 0204, 0206, 0211, 0236, 0237, 0249, 0250, 0254, 0258, 0262, 1194, 1195, 1196, 1197, 1198, 1199, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1215, 1216, 1217, 1218, 1219, 1220, 1221, 1222, 1223, 1224, 1225, 1226, 1227, 1228, 1229, 1230, 1231, 1232	

日本	GS300	ARL10	全部年款	变速箱	√	√	√	√	0071, 0080, 0081, 0110, 0111, 0114, 0137, 0149, 0168, 0180, 0182, 0185, 0187, 0188, 0190, 0191, 0192, 0193, 0194, 0195, 0204, 0206, 0211, 0236, 0237, 0249, 0250, 0254, 0258, 0262, 1194, 1195, 1196, 1197, 1198, 1199, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1215, 1216, 1217, 1218, 1219, 1220, 1221, 1222, 1223, 1224, 1225, 1226, 1227, 1228, 1229, 1231	
日本	GS300	ARL10	全部年款	启停控制系统	√	√	√	√	0026, 0285, 0286, 0287, 0288, 0289, 0290, 0291, 0292, 0293, 0294, 0295, 0296, 0297	
日本	GS300	ARL10	全部年款	雷达巡航	√	√	√	√		
日本	GS300	ARL10	全部年款	空气悬架	√	√	√	√	0441, 0442, 0464, 0465, 0466, 0469, 0470, 1620, 1621, 1622, 1623, 1624, 1625, 1626, 1627, 1628, 1629, 1630, 1631, 1632, 1633, 1634, 1635, 1636, 1637, 1638, 1639, 1640, 1641, 1642, 1643, 1644, 1645, 1646	

日本	GS300	ARL10	全部年款	制动防抱死/稳定防滑控制系统	√	√	√	√	0026, 0376, 0377, 0379, 0380, 0382, 0383, 0821, 0822, 0826, 0827, 0828, 0829, 0832, 0833, 0834, 0835, 0836, 0837, 0838, 0839, 0840, 0841, 0842, 0843, 0844, 0845, 0846, 0847, 0848, 0849, 0851, 0852, 0853, 0854, 0855, 0856, 0857, 0858, 0859, 0860, 0861, 0862, 0863, 0864, 0865, 0866, 0867, 0868, 0869, 0870, 0871, 0872, 0873, 0874, 0876, 0877, 0884, 0885, 0886, 0887, 0888, 0889, 0890, 0891, 0892, 0893, 0894, 0896, 0897, 0898, 0907, 0911, 1538, 1670, 1671, 1672, 1673, 1674, 1675, 1676, 1677	
日本	GS300	ARL10	全部年款	胎压监测	√	√	√			
日本	GS300	ARL10	全部年款	电子动力方向机	√	√	√	√		
日本	GS300	ARL10	全部年款	智能驻车辅助/驻车辅助监视器	√	√	√	√		
日本	GS300	ARL10	全部年款	电动驻车制动	√	√	√	√	0376, 0377, 0378, 0379, 0380, 0381, 0382, 0383, 0384, 0385, 0386, 0387, 0388, 0389, 0390, 0391, 0392, 0393, 0394, 0395, 0396, 0397	
日本	GS300	ARL10	全部年款	前识别摄像机	√	√	√	√	0052	

日本	GS300	ARL10	全部年款	车道保持辅助(LKA)/车道偏离警报(LDA)	√	√	√	√	0823, 0824	
日本	GS300	ARL10	全部年款	车道保持辅助/车道偏离警报(副)			√			
日本	GS300	ARL10	全部年款	空调	√	√	√	√	0556, 0557, 0558, 0560, 0561, 0563, 0564, 0565, 0566, 0567, 0568, 0569, 0570, 0571, 0572, 0574, 0575, 0576, 0577, 0578, 0579, 0580, 0581, 0582, 0583, 0584, 0585, 0586, 0588, 0594, 0599, 0600, 0601, 0602, 0603, 0604, 0605, 0606, 0607, 0608, 0609, 0610, 0611, 0612, 0613, 0614, 0615, 1649, 1650, 1651, 1652, 1653, 1654, 1655, 1656, 1657, 1658, 1659, 1660, 1661	
日本	GS300	ARL10	全部年款	安全气囊	√	√	√	√		
日本	GS300	ARL10	全部年款	预碰撞安全系统2	√	√	√	√	0016, 0017, 0018, 0020, 0021, 0022, 0298	

日本	GS300	ARL10	全部年款	主车身	√	√	√	√	0005, 0282, 0300, 0301, 0317, 0319, 0333, 0335, 0337, 0339, 0426, 0427, 0429, 0433, 0434, 0435, 0436, 0490, 0496, 0497, 0498, 0499, 0500, 0501, 0502, 0783, 0784, 0785, 0786, 0787, 0788, 0789, 0790, 0791, 0792, 0793, 0796, 0797, 0798, 0799, 0800, 0801, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810, 0811, 0812, 0813, 0815, 0816, 0817, 0818, 1665, 1666, 1667, 1668	
日本	GS300	ARL10	全部年款	中央网关	√	√	√	√		
日本	GS300	ARL10	全部年款	右前车门模块	√	√	√	√	0275, 0276, 0277, 0278, 0280, 0281, 0282, 0283, 0284, 0426, 0427, 1612	
日本	GS300	ARL10	全部年款	左前车门模块	√	√	√	√	0275, 0276, 0277, 0278, 0280, 0281, 0282, 0283, 0284, 0426, 0427, 1612	
日本	GS300	ARL10	全部年款	后门	√	√	√	√	0520, 0521, 0522, 0523, 0524, 0525, 0526	
日本	GS300	ARL10	全部年款	驾驶员门车窗控制	√	√	√		0528	
日本	GS300	ARL10	全部年款	前乘员门车窗控制	√	√	√		0528	
日本	GS300	ARL10	全部年款	左后门车窗控制	√	√	√		0528	
日本	GS300	ARL10	全部年款	右后门车窗控制	√	√	√		0528	
日本	GS300	ARL10	全部年款	驾驶员座椅控制单元	√	√	√	√	0026, 0421, 0422, 0423, 0424, 0513, 0514, 0515, 0516, 0517, 0518, 0519	

日本	GS300	ARL10	全部年款	前乘员座椅控制单元	√	√	√	√	0026, 0421, 0422, 0423, 0424, 0425, 0513, 0514, 0515, 0516, 0517, 0519	
日本	GS300	ARL10	全部年款	主开关	√	√	√			
日本	GS300	ARL10	全部年款	滑动天窗	√	√	√		0529	
日本	GS300	ARL10	全部年款	电动调节转向柱	√	√	√	√	0472, 0473	
日本	GS300	ARL10	全部年款	组合仪表	√	√	√	√	0398, 0616, 0617, 0618, 0619, 0620, 0621, 0622, 0624, 0625, 0626, 0627, 0628, 0629, 0630, 0632, 0633, 0634, 0635, 0636, 0637, 0638, 0639, 0640, 0641, 0642, 0643, 0644, 0645, 0646, 0647, 0648, 0649, 0650, 0651, 0652, 0653, 0654, 0655, 0656, 0657, 0658, 0659, 0660, 0661, 0662, 0663, 0664, 0665, 0666, 0667, 0668, 0669, 0670, 0672, 0673, 0674, 0675, 0676, 0677, 0678, 0679, 0680, 0681, 0682, 0683, 0684, 0685, 0686, 0687, 0688, 0689, 0690, 0691, 0692, 0693, 0694, 0695, 0696, 0697, 0698, 0699, 0700, 0701, 0702, 0703, 0704, 0705, 0706, 0707, 0708, 0709, 0710, 0711, 0712, 0713, 0716, 0717, 0718, 0719, 0720, 0721,	
日本	GS300	ARL10	全部年款	抬头显示器	√	√	√	√	0047, 0048, 0049, 0050, 0051	
日本	GS300	ARL10	全部年款	间隙声纳雷达	√	√	√	√	0023, 0024, 0025, 0026	

日本	GS300	ARL10	全部年款	弯道辅助照明 (AFS)	√	√	√	√	0007, 0008, 0009, 0474, 0475, 0476, 0477, 0478, 0479, 0480, 0481, 0482, 0483, 0484, 0485, 0486, 0487, 0488, 0489, 0490, 0491, 0492, 0493	
日本	GS300	ARL10	全部年款	前大灯自动调平	√	√	√	√	0002, 0003, 0004, 0005, 0006, 0007, 0008, 0009, 0013, 0014, 0015	
日本	GS300	ARL10	全部年款	智能进入和起动车	√	√	√	√	0329, 0333, 0496, 0501, 0502, 0530, 0531, 0532, 0533, 0534, 0535, 0536, 0537, 0538, 0539, 0540, 0542, 0543, 0544, 0545, 0546, 0547, 0548, 0549, 0550, 0551, 0552, 0553, 1648	
日本	GS300	ARL10	全部年款	电源控制	√	√	√	√	0299, 0300, 0301, 1614, 1615, 1616, 1617	
日本	GS300	ARL10	全部年款	远程发动机起动车	√	√	√	√		
日本	GS300	ARL10	全部年款	起动车起动车控制	√	√	√	√	0256, 0257	
日本	GS300	ARL10	全部年款	导航系统	√	√	√	√		
日本	GS300	ARL10	全部年款	盲区监视系统 (右侧单元)	√	√	√	√		
日本	GS300	ARL10	全部年款	盲区监视系统 (左侧单元)	√	√	√	√		

日本	GS300h	AWL	全部年款	发动机和自动变速箱系统	√	√	√	√	0071, 0079, 0080, 0081, 0082, 0084, 0085, 0086, 0087, 0088, 0089, 0090, 0091, 0092, 0093, 0094, 0095, 0096, 0097, 0098, 0099, 0100, 0101, 0102, 0103, 0104, 0105, 0106, 0107, 0108, 0109, 0110, 0111, 0112, 0113, 0114, 0118, 0122, 0124, 0125, 0130, 0131, 0135, 0137, 0138, 0142, 0143, 0144, 0145, 0146, 0147, 0148, 0149, 0150, 0151, 0152, 0154, 0155, 0156, 0159, 0160, 0161, 0162, 0163, 0164, 0165, 0166, 0167, 0168, 0170, 0171, 0172, 0173, 0174, 0175, 0179, 0180, 0181, 0182, 0183, 0184, 0185, 0186, 0187, 0188, 0189, 0190, 0191, 0192, 0193, 0194, 0195, 0196, 0197, 0198, 0199, 0202, 0203, 0204, 0205, 0206, 0207,	SP0003, SP0004, SP0027, SP0029, SP0030, SP0031, SP0032, SP0043, SP0044, SP0124, SP0146, SP0149, SP0150, SP0151, SP0152, SP0153, SP0154, SP0156, SP0208
日本	GS300h	AWL	全部年款	HV/EV	√	√	√	√	0068, 0069, 0070, 0071, 0072, 0073, 0074, 0075, 0076, 0077, 0078, 0079, 0080, 0081, 1577, 1578	
日本	GS300h	AWL	全部年款	巡航控制	√	√	√	√		
日本	GS300h	AWL	全部年款	空气悬架	√	√	√	√	0441, 0442, 0464, 0465, 0466, 0469, 0470, 1620, 1621, 1622, 1623, 1624, 1625, 1626, 1627, 1628, 1629, 1630, 1631, 1632, 1633, 1634, 1635, 1636, 1637, 1638, 1639, 1640, 1641, 1642, 1643, 1644, 1645, 1646	SP0001, SP0004, SP0007

日本	GS300h	AWL	全部年款	制动防抱死/稳定防滑控制系统	√	√	√	√	0026, 0376, 0377, 0379, 0380, 0382, 0383, 0821, 0822, 0826, 0827, 0828, 0829, 0832, 0833, 0834, 0835, 0836, 0837, 0838, 0839, 0840, 0841, 0842, 0843, 0844, 0845, 0846, 0847, 0848, 0849, 0851, 0852, 0853, 0854, 0855, 0856, 0857, 0858, 0859, 0860, 0861, 0862, 0863, 0864, 0865, 0866, 0867, 0868, 0869, 0870, 0871, 0872, 0873, 0874, 0876, 0877, 0884, 0885, 0886, 0887, 0888, 0889, 0890, 0891, 0892, 0893, 0894, 0896, 0897, 0898, 0907, 0911, 1538, 1670, 1671, 1672, 1673, 1674, 1675, 1676, 1677	SP0001, SP0003, SP0004, SP0021, SP0022, SP0023, SP0024
日本	GS300h	AWL	全部年款	胎压监测	√	√	√			SP0001, SP0002, SP0004
日本	GS300h	AWL	全部年款	电子液压助力转向	√	√	√	√		SP0001, SP0004, SP0009, SP0010
日本	GS300h	AWL	全部年款	电动驻车制动	√	√	√	√	0376, 0377, 0378, 0379, 0380, 0381, 0382, 0383, 0384, 0385, 0386, 0387, 0388, 0389, 0390, 0391, 0392, 0393, 0394, 0395, 0396, 0397	SP0003, SP0004

日本	GS300h	AWL	全部年款	空调	√	√	√	√	0556, 0557, 0558, 0560, 0561, 0563, 0564, 0565, 0566, 0567, 0568, 0569, 0570, 0571, 0572, 0574, 0575, 0576, 0577, 0578, 0579, 0580, 0581, 0582, 0583, 0584, 0585, 0586, 0588, 0594, 0599, 0600, 0601, 0602, 0603, 0604, 0605, 0606, 0607, 0608, 0609, 0610, 0611, 0612, 0613, 0614, 0615, 1649, 1650, 1651, 1652, 1653, 1654, 1655, 1656, 1657, 1658, 1659, 1660, 1661	SP0016, SP0017, SP0052
日本	GS300h	AWL	全部年款	安全气囊	√	√	√	√		SP0004
日本	GS300h	AWL	全部年款	主车身	√	√	√	√	0005, 0282, 0300, 0301, 0317, 0319, 0333, 0335, 0337, 0339, 0426, 0427, 0429, 0433, 0434, 0435, 0436, 0490, 0496, 0497, 0498, 0499, 0500, 0501, 0502, 0783, 0784, 0785, 0786, 0787, 0788, 0789, 0790, 0791, 0792, 0793, 0796, 0797, 0798, 0799, 0800, 0801, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810, 0811, 0812, 0813, 0815, 0816, 0817, 0818, 1665, 1666, 1667, 1668	SP0005, SP0018
日本	GS300h	AWL	全部年款	网关	√	√	√	√		SP0005
日本	GS300h	AWL	全部年款	右前车门模块	√	√	√	√	0275, 0276, 0277, 0278, 0280, 0281, 0282, 0283, 0284, 0426, 0427, 1612	
日本	GS300h	AWL	全部年款	左前车门模块	√	√	√	√	0275, 0276, 0277, 0278, 0280, 0281, 0282, 0283, 0284, 0426, 0427, 1612	
日本	GS300h	AWL	全部年款	后门	√	√	√	√	0520, 0521, 0522, 0523, 0524, 0525, 0526	
日本	GS300h	AWL	全部年款	驾驶员门车窗控制	√	√	√		0528	

日本	GS300h	AWL	全部年款	前乘员门车窗控制	√	√	√		0528	
日本	GS300h	AWL	全部年款	左后门车窗控制	√	√	√		0528	
日本	GS300h	AWL	全部年款	右后门车窗控制	√	√	√		0528	
日本	GS300h	AWL	全部年款	驾驶员座椅控制单元	√	√	√	√	0026, 0421, 0422, 0423, 0424, 0513, 0514, 0515, 0516, 0517, 0518, 0519	
日本	GS300h	AWL	全部年款	前乘员座椅控制单元	√	√	√	√	0026, 0421, 0422, 0423, 0424, 0425, 0513, 0514, 0515, 0516, 0517, 0519	
日本	GS300h	AWL	全部年款	主开关	√	√	√			
日本	GS300h	AWL	全部年款	滑动天窗	√	√	√		0529	
日本	GS300h	AWL	全部年款	电动调节转向柱	√	√	√	√	0472, 0473	

日本	GS300h	AWL	全部年款	组合仪表	√	√	√	√	0398, 0616, 0617, 0618, 0619, 0620, 0621, 0622, 0624, 0625, 0626, 0627, 0628, 0629, 0630, 0632, 0633, 0634, 0635, 0636, 0637, 0638, 0639, 0640, 0641, 0642, 0643, 0644, 0645, 0646, 0647, 0648, 0649, 0650, 0651, 0652, 0653, 0654, 0655, 0656, 0657, 0658, 0659, 0660, 0661, 0662, 0663, 0664, 0665, 0666, 0667, 0668, 0669, 0670, 0672, 0673, 0674, 0675, 0676, 0677, 0678, 0679, 0680, 0681, 0682, 0683, 0684, 0685, 0686, 0687, 0688, 0689, 0690, 0691, 0692, 0693, 0694, 0695, 0696, 0697, 0698, 0699, 0700, 0701, 0702, 0703, 0704, 0705, 0706, 0707, 0708, 0709, 0710, 0711, 0712, 0713, 0716, 0717, 0718, 0719, 0720, 0721,	
日本	GS300h	AWL	全部年款	驻车辅助雷达	√	√	√	√	0023, 0024, 0025, 0026	SP0006
日本	GS300h	AWL	全部年款	弯道辅助照明 (AFS)	√	√	√	√	0007, 0008, 0009, 0474, 0475, 0476, 0477, 0478, 0479, 0480, 0481, 0482, 0483, 0484, 0485, 0486, 0487, 0488, 0489, 0490, 0491, 0492, 0493	
日本	GS300h	AWL	全部年款	智能钥匙	√	√	√	√	0329, 0333, 0496, 0501, 0502, 0530, 0531, 0532, 0533, 0534, 0535, 0536, 0537, 0538, 0539, 0540, 0542, 0543, 0544, 0545, 0546, 0547, 0548, 0549, 0550, 0551, 0552, 0553, 1648	SP0011, SP0012, SP0013, SP0014, SP0018, SP0209
日本	GS300h	AWL	全部年款	电源控制	√	√	√	√	0299, 0300, 0301, 1614, 1615, 1616, 1617	SP0046

日本	GS300h	AWL	全部年款	夜视	√	√	√	√	0271, 0272, 0273, 0274, 1607, 1608, 1609, 1610, 1611	SP0073, SP0074
日本	GS300h	AWL	全部年款	远程发动机启动	√	√	√	√		SP0047
日本	GS300h	AWL	全部年款	导航系统	√	√	√	√		SP0051
日本	GS300h	AWL	全部年款	盲区监视系统(右侧单元)	√	√	√	√		SP0099, SP0100
日本	GS300h	AWL	全部年款	盲区监视系统(左侧单元)	√	√	√	√		
日本	GS300h	AWL	全部年款	电动格栅百叶窗控制	√	√	√		0037, 0038, 0039, 0040	SP0129
日本	GS300h	AWL	全部年款	车辆接近警示系统	√	√	√		0044, 0045, 0046	
日本	GS300h	AWL	全部年款	雷达巡航	√	√	√	√	0017, 0018	SP0041, SP0042
日本	GS300h	AWL	全部年款	车道保持辅助	√	√	√	√		SP0038, SP0039
日本	GS300h	AWL	全部年款	预碰撞安全系统	√	√	√	√	0347, 0348, 0349, 0350	
日本	GS300h	AWL	全部年款	预碰撞安全系统2	√	√	√	√	0016, 0017, 0018, 0020, 0021, 0022, 0298	SP0005, SP0038, SP0039, SP0045
日本	GS300h	AWL	全部年款	前识别摄像机	√	√	√	√	0052	SP0079, SP0105, SP0106, SP0107, SP0195, SP0196, SP0197

日本	GS300h	AWL	全部年款	车道保持辅助(LKA)/车道偏离警报(LDA)	√	√	√	√	0823, 0824	
日本	GS300h	AWL	全部年款	车道保持辅助/车道偏离警报(副)			√			
日本	GS300h	AWL	全部年款	预碰撞安全系统	√	√	√	√	0016, 0017, 0018, 0020, 0021, 0022, 0298	
日本	GS300h	AWL	全部年款	中央网关	√	√	√	√		
日本	GS300h	AWL	全部年款	抬头显示器	√	√	√	√	0047, 0048, 0049, 0050, 0051	

日本	GS350	GRL	全部年款	发动机和自动变速箱系统	√	√	√	√	0071, 0079, 0080, 0081, 0082, 0084, 0085, 0086, 0087, 0088, 0089, 0090, 0091, 0092, 0093, 0094, 0095, 0096, 0097, 0098, 0099, 0100, 0101, 0102, 0103, 0104, 0105, 0106, 0107, 0108, 0109, 0110, 0111, 0112, 0113, 0114, 0118, 0122, 0124, 0125, 0130, 0131, 0135, 0137, 0138, 0142, 0143, 0144, 0145, 0146, 0147, 0148, 0149, 0150, 0151, 0152, 0154, 0155, 0156, 0159, 0160, 0161, 0162, 0163, 0164, 0165, 0166, 0167, 0168, 0170, 0171, 0172, 0173, 0174, 0175, 0179, 0180, 0181, 0182, 0183, 0184, 0185, 0186, 0187, 0188, 0189, 0190, 0191, 0192, 0193, 0194, 0195, 0196, 0197, 0198, 0199, 0202, 0203, 0204, 0205, 0206, 0207,	SP0003, SP0004, SP0027, SP0029, SP0030, SP0031, SP0032, SP0043, SP0044, SP0124, SP0146, SP0149, SP0150, SP0151, SP0152, SP0153, SP0154, SP0156, SP0208
日本	GS350	GRL	全部年款	巡航控制	√	√	√	√		
日本	GS350	GRL	全部年款	空气悬架	√	√	√	√	0441, 0442, 0464, 0465, 0466, 0469, 0470, 1620, 1621, 1622, 1623, 1624, 1625, 1626, 1627, 1628, 1629, 1630, 1631, 1632, 1633, 1634, 1635, 1636, 1637, 1638, 1639, 1640, 1641, 1642, 1643, 1644, 1645, 1646	SP0001, SP0004, SP0007

日本	GS350	GRL	全部年款	制动防抱死/稳定防滑控制系统	√	√	√	√	0026, 0376, 0377, 0379, 0380, 0382, 0383, 0821, 0822, 0826, 0827, 0828, 0829, 0832, 0833, 0834, 0835, 0836, 0837, 0838, 0839, 0840, 0841, 0842, 0843, 0844, 0845, 0846, 0847, 0848, 0849, 0851, 0852, 0853, 0854, 0855, 0856, 0857, 0858, 0859, 0860, 0861, 0862, 0863, 0864, 0865, 0866, 0867, 0868, 0869, 0870, 0871, 0872, 0873, 0874, 0876, 0877, 0884, 0885, 0886, 0887, 0888, 0889, 0890, 0891, 0892, 0893, 0894, 0896, 0897, 0898, 0907, 0911, 1538, 1670, 1671, 1672, 1673, 1674, 1675, 1676, 1677	SP0001, SP0003, SP0004, SP0021, SP0022, SP0023, SP0024
日本	GS350	GRL	全部年款	四轮驱动(CAN)	√	√	√	√	0819, 0820, 0821, 0822, 1669	SP0003, SP0053
日本	GS350	GRL	全部年款	胎压监测	√	√	√			SP0001, SP0002, SP0004
日本	GS350	GRL	全部年款	电子液压助力转向	√	√	√	√		SP0001, SP0004, SP0009, SP0010
日本	GS350	GRL	全部年款	可变齿比转向系统	√	√	√	√		SP0004, SP0037
日本	GS350	GRL	全部年款	电动驻车制动	√	√	√	√	0376, 0377, 0378, 0379, 0380, 0381, 0382, 0383, 0384, 0385, 0386, 0387, 0388, 0389, 0390, 0391, 0392, 0393, 0394, 0395, 0396, 0397	SP0003, SP0004
日本	GS350	GRL	全部年款	行车安全辅助系统(DRS)	√	√	√	√		SP0004, SP0134, SP0135, SP0136

日本	GS350	GRL	全部年款	空调	√	√	√	√	0556, 0557, 0558, 0560, 0561, 0563, 0564, 0565, 0566, 0567, 0568, 0569, 0570, 0571, 0572, 0574, 0575, 0576, 0577, 0578, 0579, 0580, 0581, 0582, 0583, 0584, 0585, 0586, 0588, 0594, 0599, 0600, 0601, 0602, 0603, 0604, 0605, 0606, 0607, 0608, 0609, 0610, 0611, 0612, 0613, 0614, 0615, 1649, 1650, 1651, 1652, 1653, 1654, 1655, 1656, 1657, 1658, 1659, 1660, 1661	SP0016, SP0017, SP0052
日本	GS350	GRL	全部年款	安全气囊	√	√	√	√		SP0004
日本	GS350	GRL	全部年款	主车身	√	√	√	√	0005, 0282, 0300, 0301, 0317, 0319, 0333, 0335, 0337, 0339, 0426, 0427, 0429, 0433, 0434, 0435, 0436, 0490, 0496, 0497, 0498, 0499, 0500, 0501, 0502, 0783, 0784, 0785, 0786, 0787, 0788, 0789, 0790, 0791, 0792, 0793, 0796, 0797, 0798, 0799, 0800, 0801, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810, 0811, 0812, 0813, 0815, 0816, 0817, 0818, 1665, 1666, 1667, 1668	SP0005, SP0018
日本	GS350	GRL	全部年款	网关	√	√	√	√		SP0005
日本	GS350	GRL	全部年款	多路总线网关	√	√	√	√		
日本	GS350	GRL	全部年款	1号多路总线通信监视	√	√	√	√		SP0005
日本	GS350	GRL	全部年款	2号多路总线通信监视	√	√	√	√		SP0005

日本	GS350	GRL	全部年款	右前车门模块	√	√	√	√	0275, 0276, 0277, 0278, 0280, 0281, 0282, 0283, 0284, 0426, 0427, 1612	
日本	GS350	GRL	全部年款	左前车门模块	√	√	√	√	0275, 0276, 0277, 0278, 0280, 0281, 0282, 0283, 0284, 0426, 0427, 1612	
日本	GS350	GRL	全部年款	后门	√	√	√	√	0520, 0521, 0522, 0523, 0524, 0525, 0526	
日本	GS350	GRL	全部年款	驾驶员门车窗控制	√	√	√		0528	
日本	GS350	GRL	全部年款	前乘员门车窗控制	√	√	√		0528	
日本	GS350	GRL	全部年款	左后门车窗控制	√	√	√		0528	
日本	GS350	GRL	全部年款	右后门车窗控制	√	√	√		0528	
日本	GS350	GRL	全部年款	驾驶员座椅控制单元	√	√	√	√	0026, 0421, 0422, 0423, 0424, 0513, 0514, 0515, 0516, 0517, 0518, 0519	
日本	GS350	GRL	全部年款	前乘员座椅控制单元	√	√	√	√	0026, 0421, 0422, 0423, 0424, 0425, 0513, 0514, 0515, 0516, 0517, 0519	
日本	GS350	GRL	全部年款	主开关	√	√	√			
日本	GS350	GRL	全部年款	滑动天窗	√	√	√		0529	
日本	GS350	GRL	全部年款	电动调节转向柱	√	√	√	√	0472, 0473	

日本	GS350	GRL	全部年款	组合仪表	√	√	√	√	0398, 0616, 0617, 0618, 0619, 0620, 0621, 0622, 0624, 0625, 0626, 0627, 0628, 0629, 0630, 0632, 0633, 0634, 0635, 0636, 0637, 0638, 0639, 0640, 0641, 0642, 0643, 0644, 0645, 0646, 0647, 0648, 0649, 0650, 0651, 0652, 0653, 0654, 0655, 0656, 0657, 0658, 0659, 0660, 0661, 0662, 0663, 0664, 0665, 0666, 0667, 0668, 0669, 0670, 0672, 0673, 0674, 0675, 0676, 0677, 0678, 0679, 0680, 0681, 0682, 0683, 0684, 0685, 0686, 0687, 0688, 0689, 0690, 0691, 0692, 0693, 0694, 0695, 0696, 0697, 0698, 0699, 0700, 0701, 0702, 0703, 0704, 0705, 0706, 0707, 0708, 0709, 0710, 0711, 0712, 0713, 0716, 0717, 0718, 0719, 0720, 0721,	
日本	GS350	GRL	全部年款	驻车辅助雷达	√	√	√	√	0023, 0024, 0025, 0026	SP0006
日本	GS350	GRL	全部年款	弯道辅助照明 (AFS)	√	√	√	√	0007, 0008, 0009, 0474, 0475, 0476, 0477, 0478, 0479, 0480, 0481, 0482, 0483, 0484, 0485, 0486, 0487, 0488, 0489, 0490, 0491, 0492, 0493	
日本	GS350	GRL	全部年款	智能钥匙	√	√	√	√	0329, 0333, 0496, 0501, 0502, 0530, 0531, 0532, 0533, 0534, 0535, 0536, 0537, 0538, 0539, 0540, 0542, 0543, 0544, 0545, 0546, 0547, 0548, 0549, 0550, 0551, 0552, 0553, 1648	SP0011, SP0012, SP0013, SP0014, SP0018, SP0209
日本	GS350	GRL	全部年款	电源控制	√	√	√	√	0299, 0300, 0301, 1614, 1615, 1616, 1617	SP0046

日本	GS350	GRL	全部年款	夜视	√	√	√	√	0271, 0272, 0273, 0274, 1607, 1608, 1609, 1610, 1611	SP0073, SP0074
日本	GS350	GRL	全部年款	远程发动机启动	√	√	√	√		SP0047
日本	GS350	GRL	全部年款	启动机启动控制	√	√	√	√	0256, 0257	
日本	GS350	GRL	全部年款	充电控制	√	√	√	√	0258, 1613	
日本	GS350	GRL	全部年款	导航系统	√	√	√	√		SP0051
日本	GS350	GRL	全部年款	盲区监视系统(右侧单元)	√	√	√	√		SP0097, SP0098, SP0099, SP0100
日本	GS350	GRL	全部年款	盲区监视系统(左侧单元)	√	√	√	√		SP0101, SP0102, SP0103, SP0104
日本	GS350	GRL	全部年款	雷达巡航	√	√	√	√	0017, 0018	SP0041, SP0042
日本	GS350	GRL	全部年款	车道保持辅助	√	√	√	√		SP0038, SP0039
日本	GS350	GRL	全部年款	预碰撞安全系统	√	√	√	√	0347, 0348, 0349, 0350	
日本	GS350	GRL	全部年款	预碰撞安全系统2	√	√	√	√	0016, 0017, 0018, 0020, 0021, 0022, 0298	SP0005, SP0038, SP0039, SP0045, SP0075, SP0076, SP0077, SP0078, SP0079

日本	GS350	GRL	全部年款	自动变速箱系统	√	√	√	√	0071, 0079, 0080, 0081, 0082, 0084, 0085, 0086, 0087, 0088, 0089, 0096, 0097, 0100, 0101, 0102, 0103, 0104, 0105, 0106, 0107, 0108, 0110, 0111, 0112, 0113, 0118, 0122, 0124, 0125, 0149, 0159, 0161, 0162, 0163, 0164, 0165, 0166, 0167, 0168, 0170, 0171, 0172, 0173, 0174, 0175, 0179, 0180, 0181, 0182, 0183, 0184, 0185, 0186, 0187, 0188, 0189, 0190, 0191, 0192, 0193, 0194, 0195, 0196, 0197, 0198, 0199, 0202, 0203, 0204, 0205, 0206, 0207, 0209, 0212, 0216, 0222, 0252, 0253, 0258, 0263, 0264, 0265, 0266, 0267, 0268, 0269, 0270, 1606	SP0003, SP0004, SP0032, SP0124
日本	GS350	GRL	全部年款	发动机	√	√	√	√	0071, 0080, 0081, 0110, 0111, 0114, 0137, 0149, 0155, 0158, 0168, 0180, 0182, 0185, 0187, 0188, 0190, 0191, 0192, 0193, 0194, 0195, 0204, 0206, 0211, 0236, 0237, 0249, 0250, 0254, 0258, 0262, 1194, 1195, 1196, 1197, 1198, 1199, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1215, 1216, 1217, 1218, 1219, 1220, 1221, 1222, 1223, 1224, 1225, 1226, 1227, 1228, 1229, 1230, 1231, 1232	

日本	GS350	GRL	全部年款	变速箱	√	√	√	√	0071, 0080, 0081, 0110, 0111, 0114, 0137, 0149, 0168, 0180, 0182, 0185, 0187, 0188, 0190, 0191, 0192, 0193, 0194, 0195, 0204, 0206, 0211, 0236, 0237, 0249, 0250, 0254, 0258, 0262, 1194, 1195, 1196, 1197, 1198, 1199, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1215, 1216, 1217, 1218, 1219, 1220, 1221, 1222, 1223, 1224, 1225, 1226, 1227, 1228, 1229, 1231	
日本	GS350	GRL	全部年款	前识别摄像机	√	√	√	√	0052	
日本	GS350	GRL	全部年款	车道保持辅助(LKA)/车道偏离警报(LDA)	√	√	√	√	0823, 0824	
日本	GS350	GRL	全部年款	车道保持辅助/车道偏离警报(副)			√			
日本	GS350	GRL	全部年款	预碰撞安全系统	√	√	√	√	0016, 0017, 0018, 0020, 0021, 0022, 0298	
日本	GS350	GRL	全部年款	中央网关	√	√	√	√		
日本	GS350	GRL	全部年款	抬头显示器	√	√	√	√	0047, 0048, 0049, 0050, 0051	
日本	GS350	GRL	全部年款	间隙声纳雷达	√	√	√	√	0023, 0024, 0025, 0026	

日本	GS350	GRL	全部年款	前大灯自动调平	√	√	√	√	0002, 0003, 0004, 0005, 0006, 0007, 0008, 0009, 0013, 0014, 0015	
日本	GS350	GRL	全部年款	智能进入和启动	√	√	√	√	0329, 0333, 0496, 0501, 0502, 0530, 0531, 0532, 0533, 0534, 0535, 0536, 0537, 0538, 0539, 0540, 0542, 0543, 0544, 0545, 0546, 0547, 0548, 0549, 0550, 0551, 0552, 0553, 1648	
日本	GS350	GRS	全部年款	发动机	√	√	√	√	0071, 0079, 0080, 0081, 0082, 0084, 0085, 0086, 0087, 0088, 0089, 0090, 0091, 0092, 0093, 0094, 0095, 0096, 0097, 0098, 0099, 0100, 0101, 0102, 0103, 0104, 0105, 0106, 0107, 0108, 0109, 0110, 0111, 0112, 0113, 0114, 0118, 0122, 0124, 0125, 0130, 0131, 0135, 0137, 0138, 0142, 0143, 0144, 0145, 0146, 0147, 0148, 0149, 0150, 0151, 0152, 0154, 0155, 0156, 0159, 0160, 0161, 0162, 0163, 0164, 0165, 0166, 0167, 0168, 0170, 0171, 0172, 0173, 0174, 0175, 0179, 0180, 0181, 0182, 0183, 0184, 0185, 0186, 0187, 0188, 0189, 0190, 0191, 0192, 0193, 0194, 0195, 0196, 0197, 0198, 0199, 0202, 0203, 0204, 0205, 0206, 0207,	SP0003, SP0004, SP0027, SP0029, SP0030, SP0031, SP0032, SP0124, SP0146, SP0147, SP0149, SP0150, SP0151, SP0152, SP0153, SP0154, SP0156, SP0208

日本	GS350	GRS	全部年款	自动变速箱系统	√	√	√	√	0071, 0079, 0080, 0081, 0082, 0084, 0085, 0086, 0087, 0088, 0089, 0096, 0097, 0100, 0101, 0102, 0103, 0104, 0105, 0106, 0107, 0108, 0110, 0111, 0112, 0113, 0118, 0122, 0124, 0125, 0149, 0159, 0161, 0162, 0163, 0164, 0165, 0166, 0167, 0168, 0170, 0171, 0172, 0173, 0174, 0175, 0179, 0180, 0181, 0182, 0183, 0184, 0185, 0186, 0187, 0188, 0189, 0190, 0191, 0192, 0193, 0194, 0195, 0196, 0197, 0198, 0199, 0202, 0203, 0204, 0205, 0206, 0207, 0209, 0212, 0216, 0222, 0252, 0253, 0258, 0263, 0264, 0265, 0266, 0267, 0268, 0269, 0270, 1606	SP0003, SP0004, SP0030, SP0032, SP0124
日本	GS350	GRS	全部年款	巡航控制	√	√	√	√		
日本	GS350	GRS	全部年款	空气悬挂	√	√	√		0469, 1637, 1638, 1639, 1640, 1641, 1642, 1643, 1644, 1645, 1646, 1715, 1716, 1717, 1718, 1719, 1720, 1721, 1722, 1723, 1724, 1725, 1726, 1727, 1728	SP0001, SP0004, SP0007

日本	GS350	GRS	全部年款	制动防抱死/稳定防滑控制系统	√	√	√	√	0026, 0376, 0377, 0379, 0380, 0382, 0383, 0821, 0822, 0826, 0827, 0828, 0829, 0832, 0833, 0834, 0835, 0836, 0837, 0838, 0839, 0840, 0841, 0842, 0843, 0844, 0845, 0846, 0847, 0848, 0849, 0851, 0852, 0853, 0854, 0855, 0856, 0857, 0858, 0859, 0860, 0861, 0862, 0863, 0864, 0865, 0866, 0867, 0868, 0869, 0870, 0871, 0872, 0873, 0874, 0876, 0877, 0884, 0885, 0886, 0887, 0888, 0889, 0890, 0891, 0892, 0893, 0894, 0896, 0897, 0898, 0907, 0911, 1538, 1670, 1671, 1672, 1673, 1674, 1675, 1676, 1677	SP0001, SP0003, SP0004, SP0021, SP0022, SP0023, SP0024
日本	GS350	GRS	全部年款	四轮驱动 (CAN)	√	√	√	√	0819, 0820, 0821, 0822, 1669	SP0003, SP0053
日本	GS350	GRS	全部年款	胎压监测	√	√	√			SP0001, SP0002, SP0004
日本	GS350	GRS	全部年款	电子液压助力转向	√	√	√	√		SP0001, SP0004, SP0009, SP0010
日本	GS350	GRS	全部年款	可变齿比转向系统	√	√	√	√		SP0001, SP0004, SP0009, SP0037
日本	GS350	GRS	全部年款	车道保持辅助	√	√	√			
日本	GS350	GRS	全部年款	空调	√	√	√		0556, 0557, 0558, 0561, 0562, 0573, 0594, 0598, 0599, 0615, 1016, 1017, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1703, 1704, 1705, 1706, 1707, 1708, 1709, 1710, 1711, 1712, 1713, 1714	SP0017
日本	GS350	GRS	全部年款	安全气囊	√	√	√			SP0004

日本	GS350	GRS	全部年款	预碰撞安全系统	√	√	√	√	0347, 0348, 0349, 0350	SP0041
日本	GS350	GRS	全部年款	车身	√	√	√		0319, 0331, 0333, 0337, 0339, 0429, 0498, 0499, 0500, 0501, 0783, 0784, 0785, 0801, 0805, 0806, 0809, 0815, 0816, 0912, 0913, 0917, 0918, 0919, 0920, 0921, 0922, 0923, 0924, 0926, 0927, 0928, 0929, 0934, 0969, 1648, 1665, 1666, 1682, 1688	SP0005
日本	GS350	GRS	全部年款	网关	√	√	√	√		SP0005
日本	GS350	GRS	全部年款	3号车身	√	√	√		0031, 0032, 0312, 0313, 0314, 0315, 0316, 0320, 0321, 0325, 0329, 0330, 0332, 0337, 0338, 0805, 0917, 0918, 0931, 0944, 0945, 0946, 0947, 0948, 0949, 0950, 0952, 0953, 0955, 0956, 0957, 0958, 0959, 0961, 0962, 0967, 1678, 1679, 1680, 1681	
日本	GS350	GRS	全部年款	4号车身	√		√		0031, 0032, 0312, 0313, 0314, 0315, 0316, 0320, 0321, 0325, 0329, 0330, 0332, 0337, 0338, 0917, 0918, 0929, 0931, 0953, 0955, 0956, 0957, 0958, 0961, 0962, 0967, 1678, 1679, 1680, 1681	
日本	GS350	GRS	全部年款	5号车身			√		0031, 0032, 0312, 0313, 0314, 0315, 0316, 0320, 0321, 0329, 0330, 0332, 0337, 0338, 0917, 0918, 0931, 0953, 0955, 0956, 0957, 0958, 0961, 0962, 0967, 1678, 1679, 1680, 1681, 1689	
日本	GS350	GRS	全部年款	驾驶员车门	√	√	√		0279, 0280, 0281, 0282, 0283, 0317, 0429, 0437, 0528, 0991	

日本	GS350	GRS	全部年款	乘客车门	√	√	√		0279, 0280, 0281, 0282, 0283, 0317, 0429, 0430, 0437, 0528, 0991	
日本	GS350	GRS	全部年款	左后门	√	√	√		0284, 0317, 0429, 0437, 0528, 0990, 0991	
日本	GS350	GRS	全部年款	右后车门	√	√	√		0284, 0317, 0429, 0437, 0528, 0990, 0991	
日本	GS350	GRS	全部年款	驾驶员座椅控制单元			√		0422, 0423, 0424, 0515, 0516, 0517	
日本	GS350	GRS	全部年款	前乘客座椅控制单元			√		0422, 0423, 0424, 0515, 0516, 0517	
日本	GS350	GRS	全部年款	主开关			√		0939, 0940, 0941, 0942	
日本	GS350	GRS	全部年款	驾驶员座椅开关单元			√			
日本	GS350	GRS	全部年款	滑动天窗			√		0529	
日本	GS350	GRS	全部年款	电动调节转向柱	√	√	√	√	0472, 0473, 1005	

日本	GS350	GRS	全部年款	组合仪表			√	0274, 0616, 0617, 0618, 0619, 0629, 0669, 0670, 0672, 0673, 0675, 0676, 0677, 0678, 0679, 0680, 0681, 0719, 0745, 0746, 0749, 0756, 0760, 0761, 0762, 0763, 0764, 0765, 0766, 0767, 0768, 0769, 0770, 0771, 0772, 0775, 0776, 0777, 0778, 0779, 0780, 0781, 0782, 1000, 1029, 1030, 1031, 1032, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1040, 1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046, 1048, 1049, 1050, 1051, 1052, 1053, 1054, 1056, 1057, 1058, 1059, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1663, 1664	
日本	GS350	GRS	全部年款	组合开关			√		
日本	GS350	GRS	全部年款	驻车辅助雷达	√	√	√	0023, 0024	SP0006
日本	GS350	GRS	全部年款	雨量传感器			√		
日本	GS350	GRS	全部年款	弯道辅助照明 (AFS)	√	√	√	0008, 0009, 0475, 1683, 1684, 1685	
日本	GS350	GRS	全部年款	智能进入和启动	√	√	√	0536, 0537, 0542, 0544, 0545, 0546, 0547, 0548, 0549, 0550, 0551, 0552, 0553, 0938	SP0011, SP0013, SP0014, SP0209
日本	GS350	GRS	全部年款	电源控制	√	√	√	0300, 0301, 0818, 0936	
日本	GS350	GRS	全部年款	雷达巡航	√	√	√	√	SP0041, SP0062
日本	GS350	GRS	全部年款	智能驻车辅助倒车监视器	√	√	√	√	

日本	GS350	GRS	全部年款	附件控制网关	√	√	√	√		SP0005
日本	GS350	GRS	全部年款	导航系统	√	√	√	√		SP0051
日本	GS430	UZS	全部年款	发动机	√	√	√	√	0071, 0079, 0080, 0081, 0082, 0084, 0085, 0086, 0087, 0088, 0089, 0090, 0091, 0092, 0093, 0094, 0095, 0096, 0097, 0098, 0099, 0100, 0101, 0102, 0103, 0104, 0105, 0106, 0107, 0108, 0109, 0110, 0111, 0112, 0113, 0114, 0118, 0122, 0124, 0125, 0130, 0131, 0135, 0137, 0138, 0142, 0143, 0144, 0145, 0146, 0147, 0148, 0149, 0150, 0151, 0152, 0154, 0155, 0156, 0159, 0160, 0161, 0162, 0163, 0164, 0165, 0166, 0167, 0168, 0170, 0171, 0172, 0173, 0174, 0175, 0179, 0180, 0181, 0182, 0183, 0184, 0185, 0186, 0187, 0188, 0189, 0190, 0191, 0192, 0193, 0194, 0195, 0196, 0197, 0198, 0199, 0202, 0203, 0204, 0205, 0206, 0207,	SP0003, SP0004, SP0027, SP0029, SP0030, SP0031, SP0032, SP0124, SP0146, SP0147, SP0149, SP0150, SP0151, SP0152, SP0153, SP0154, SP0156, SP0208

日本	GS430	UZS	全部年款	自动变速箱系统	√	√	√	√	0071, 0079, 0080, 0081, 0082, 0084, 0085, 0086, 0087, 0088, 0089, 0096, 0097, 0100, 0101, 0102, 0103, 0104, 0105, 0106, 0107, 0108, 0110, 0111, 0112, 0113, 0118, 0122, 0124, 0125, 0149, 0159, 0161, 0162, 0163, 0164, 0165, 0166, 0167, 0168, 0170, 0171, 0172, 0173, 0174, 0175, 0179, 0180, 0181, 0182, 0183, 0184, 0185, 0186, 0187, 0188, 0189, 0190, 0191, 0192, 0193, 0194, 0195, 0196, 0197, 0198, 0199, 0202, 0203, 0204, 0205, 0206, 0207, 0209, 0212, 0216, 0222, 0252, 0253, 0258, 0263, 0264, 0265, 0266, 0267, 0268, 0269, 0270, 1606	SP0003, SP0004, SP0030, SP0032, SP0124
日本	GS430	UZS	全部年款	巡航控制	√	√	√	√		
日本	GS430	UZS	全部年款	空气悬挂	√	√	√		0469, 1637, 1638, 1639, 1640, 1641, 1642, 1643, 1644, 1645, 1646, 1715, 1716, 1717, 1718, 1719, 1720, 1721, 1722, 1723, 1724, 1725, 1726, 1727, 1728	SP0001, SP0004, SP0007
日本	GS430	UZS	全部年款	稳定杆系统	√	√	√			SP0001

日本	GS430	UZS	全部年款	制动防抱死/稳定防滑控制系统	√	√	√	√	0026, 0376, 0377, 0379, 0380, 0382, 0383, 0821, 0822, 0826, 0827, 0828, 0829, 0832, 0833, 0834, 0835, 0836, 0837, 0838, 0839, 0840, 0841, 0842, 0843, 0844, 0845, 0846, 0847, 0848, 0849, 0851, 0852, 0853, 0854, 0855, 0856, 0857, 0858, 0859, 0860, 0861, 0862, 0863, 0864, 0865, 0866, 0867, 0868, 0869, 0870, 0871, 0872, 0873, 0874, 0876, 0877, 0884, 0885, 0886, 0887, 0888, 0889, 0890, 0891, 0892, 0893, 0894, 0896, 0897, 0898, 0907, 0911, 1538, 1670, 1671, 1672, 1673, 1674, 1675, 1676, 1677	SP0001, SP0003, SP0004, SP0021, SP0022, SP0023, SP0024
日本	GS430	UZS	全部年款	胎压监测	√	√	√			SP0001, SP0002, SP0004
日本	GS430	UZS	全部年款	电子液压助力转向	√	√	√	√		SP0001, SP0004, SP0009, SP0010
日本	GS430	UZS	全部年款	可变齿比转向系统	√	√	√	√		SP0001, SP0004, SP0009, SP0037
日本	GS430	UZS	全部年款	车道保持辅助	√	√	√			
日本	GS430	UZS	全部年款	空调	√	√	√		0556, 0557, 0558, 0561, 0562, 0573, 0594, 0598, 0599, 0615, 1016, 1017, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1703, 1704, 1705, 1706, 1707, 1708, 1709, 1710, 1711, 1712, 1713, 1714	SP0017
日本	GS430	UZS	全部年款	安全气囊	√	√	√			SP0004
日本	GS430	UZS	全部年款	预碰撞安全系统	√	√	√		0348, 0349	SP0041

日本	GS430	UZS	全部年款	车身	√	√	√		0319, 0331, 0333, 0337, 0339, 0429, 0498, 0499, 0500, 0501, 0783, 0784, 0785, 0801, 0805, 0806, 0809, 0815, 0816, 0912, 0913, 0917, 0918, 0919, 0920, 0921, 0922, 0923, 0924, 0926, 0927, 0928, 0929, 0934, 0969, 1648, 1665, 1666, 1682, 1688	SP0005
日本	GS430	UZS	全部年款	网关	√	√	√	√		SP0005
日本	GS430	UZS	全部年款	3号车身	√	√	√		0031, 0032, 0312, 0313, 0314, 0315, 0316, 0320, 0321, 0325, 0329, 0330, 0332, 0337, 0338, 0805, 0917, 0918, 0931, 0944, 0945, 0946, 0947, 0948, 0949, 0950, 0952, 0953, 0955, 0956, 0957, 0958, 0959, 0961, 0962, 0967, 1678, 1679, 1680, 1681	
日本	GS430	UZS	全部年款	4号车身	√		√		0031, 0032, 0312, 0313, 0314, 0315, 0316, 0320, 0321, 0325, 0329, 0330, 0332, 0337, 0338, 0917, 0918, 0929, 0931, 0953, 0955, 0956, 0957, 0958, 0961, 0962, 0967, 1678, 1679, 1680, 1681	
日本	GS430	UZS	全部年款	5号车身			√		0031, 0032, 0312, 0313, 0314, 0315, 0316, 0320, 0321, 0329, 0330, 0332, 0337, 0338, 0917, 0918, 0931, 0953, 0955, 0956, 0957, 0958, 0961, 0962, 0967, 1678, 1679, 1680, 1681, 1689	
日本	GS430	UZS	全部年款	驾驶员车门	√	√	√		0279, 0280, 0281, 0282, 0283, 0317, 0429, 0437, 0528, 0991	
日本	GS430	UZS	全部年款	乘客车门	√	√	√		0279, 0280, 0281, 0282, 0283, 0317, 0429, 0430, 0437, 0528, 0991	
日本	GS430	UZS	全部年款	左后门	√	√	√		0284, 0317, 0429, 0437, 0528, 0990, 0991	

日本	GS430	UZS	全部年款	右后车门	√	√	√		0284, 0317, 0429, 0437, 0528, 0990, 0991	
日本	GS430	UZS	全部年款	驾驶员座椅控制单元			√		0422, 0423, 0424, 0515, 0516, 0517	
日本	GS430	UZS	全部年款	前乘员座椅控制单元			√		0422, 0423, 0424, 0515, 0516, 0517	
日本	GS430	UZS	全部年款	主开关			√		0939, 0940, 0941, 0942	
日本	GS430	UZS	全部年款	驾驶员座椅开关单元			√			
日本	GS430	UZS	全部年款	滑动天窗			√		0529	
日本	GS430	UZS	全部年款	电动调节转向柱	√	√	√	√	0472, 0473, 1005	
日本	GS430	UZS	全部年款	组合仪表			√		0274, 0616, 0617, 0618, 0619, 0629, 0669, 0670, 0672, 0673, 0675, 0676, 0677, 0678, 0679, 0680, 0681, 0719, 0745, 0746, 0749, 0756, 0760, 0761, 0762, 0763, 0764, 0765, 0766, 0767, 0768, 0769, 0770, 0771, 0772, 0775, 0776, 0777, 0778, 0779, 0780, 0781, 0782, 1000, 1029, 1030, 1031, 1032, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1040, 1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046, 1048, 1049, 1050, 1051, 1052, 1053, 1054, 1056, 1057, 1058, 1059, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1663, 1664	
日本	GS430	UZS	全部年款	组合开关			√			

日本	GS430	UZS	全部年款	驻车辅助雷达	√	√	√		0023, 0024	SP0006
日本	GS430	UZS	全部年款	雨量传感器			√			
日本	GS430	UZS	全部年款	弯道辅助照明 (AFS)	√	√	√		0008, 0009, 0475, 1683, 1684, 1685	
日本	GS430	UZS	全部年款	智能进入和启动	√	√	√		0536, 0537, 0542, 0544, 0545, 0546, 0547, 0548, 0549, 0550, 0551, 0552, 0553, 0938	SP0011, SP0013, SP0014, SP0209
日本	GS430	UZS	全部年款	电源控制	√	√	√		0300, 0301, 0818, 0936	
日本	GS430	UZS	全部年款	雷达巡航	√	√	√	√		SP0041, SP0062
日本	GS450h	GWL	全部年款	发动机和自动变速箱系统	√	√	√	√	0071, 0079, 0080, 0081, 0082, 0084, 0085, 0086, 0087, 0088, 0089, 0090, 0091, 0092, 0093, 0094, 0095, 0096, 0097, 0098, 0099, 0100, 0101, 0102, 0103, 0104, 0105, 0106, 0107, 0108, 0109, 0110, 0111, 0112, 0113, 0114, 0118, 0122, 0124, 0125, 0130, 0131, 0135, 0137, 0138, 0142, 0143, 0144, 0145, 0146, 0147, 0148, 0149, 0150, 0151, 0152, 0154, 0155, 0156, 0159, 0160, 0161, 0162, 0163, 0164, 0165, 0166, 0167, 0168, 0170, 0171, 0172, 0173, 0174, 0175, 0179, 0180, 0181, 0182, 0183, 0184, 0185, 0186, 0187, 0188, 0189, 0190, 0191, 0192, 0193, 0194, 0195, 0196, 0197, 0198, 0199, 0202, 0203, 0204, 0205, 0206, 0207,	SP0003, SP0004, SP0027, SP0029, SP0030, SP0031, SP0032, SP0043, SP0044, SP0124, SP0146, SP0149, SP0150, SP0151, SP0152, SP0153, SP0154, SP0156, SP0208

日本	GS450h	GWL	全部年款	HV/EV	√	√	√	√	0068, 0069, 0070, 0071, 0072, 0073, 0074, 0075, 0076, 0077, 0078, 0079, 0080, 0081, 1577, 1578	
日本	GS450h	GWL	全部年款	巡航控制	√	√	√	√		
日本	GS450h	GWL	全部年款	空气悬架	√	√	√	√	0441, 0442, 0464, 0465, 0466, 0469, 0470, 1620, 1621, 1622, 1623, 1624, 1625, 1626, 1627, 1628, 1629, 1630, 1631, 1632, 1633, 1634, 1635, 1636, 1637, 1638, 1639, 1640, 1641, 1642, 1643, 1644, 1645, 1646	SP0001, SP0004, SP0007
日本	GS450h	GWL	全部年款	制动防抱死/稳定防滑控制系统	√	√	√	√	0026, 0376, 0377, 0379, 0380, 0382, 0383, 0821, 0822, 0826, 0827, 0828, 0829, 0832, 0833, 0834, 0835, 0836, 0837, 0838, 0839, 0840, 0841, 0842, 0843, 0844, 0845, 0846, 0847, 0848, 0849, 0851, 0852, 0853, 0854, 0855, 0856, 0857, 0858, 0859, 0860, 0861, 0862, 0863, 0864, 0865, 0866, 0867, 0868, 0869, 0870, 0871, 0872, 0873, 0874, 0876, 0877, 0884, 0885, 0886, 0887, 0888, 0889, 0890, 0891, 0892, 0893, 0894, 0896, 0897, 0898, 0907, 0911, 1538, 1670, 1671, 1672, 1673, 1674, 1675, 1676, 1677	SP0001, SP0003, SP0004, SP0021, SP0022, SP0023, SP0024
日本	GS450h	GWL	全部年款	胎压监测	√	√	√			SP0001, SP0002, SP0004
日本	GS450h	GWL	全部年款	电子液压助力转向	√	√	√	√		SP0001, SP0004, SP0009, SP0010
日本	GS450h	GWL	全部年款	可变齿比转向系统	√	√	√	√		SP0004, SP0037

日本	GS450h	GWL	全部年款	电动驻车制动	√	√	√	√	0376, 0377, 0378, 0379, 0380, 0381, 0382, 0383, 0384, 0385, 0386, 0387, 0388, 0389, 0390, 0391, 0392, 0393, 0394, 0395, 0396, 0397	SP0003, SP0004
日本	GS450h	GWL	全部年款	行车安全辅助系统 (DRS)	√	√	√	√		SP0004, SP0134, SP0135, SP0136
日本	GS450h	GWL	全部年款	空调	√	√	√	√	0556, 0557, 0558, 0560, 0561, 0563, 0564, 0565, 0566, 0567, 0568, 0569, 0570, 0571, 0572, 0574, 0575, 0576, 0577, 0578, 0579, 0580, 0581, 0582, 0583, 0584, 0585, 0586, 0588, 0594, 0599, 0600, 0601, 0602, 0603, 0604, 0605, 0606, 0607, 0608, 0609, 0610, 0611, 0612, 0613, 0614, 0615, 1649, 1650, 1651, 1652, 1653, 1654, 1655, 1656, 1657, 1658, 1659, 1660, 1661	SP0016, SP0017, SP0052
日本	GS450h	GWL	全部年款	安全气囊	√	√	√	√		SP0004
日本	GS450h	GWL	全部年款	主车身	√	√	√	√	0005, 0282, 0300, 0301, 0317, 0319, 0333, 0335, 0337, 0339, 0426, 0427, 0429, 0433, 0434, 0435, 0436, 0490, 0496, 0497, 0498, 0499, 0500, 0501, 0502, 0783, 0784, 0785, 0786, 0787, 0788, 0789, 0790, 0791, 0792, 0793, 0796, 0797, 0798, 0799, 0800, 0801, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810, 0811, 0812, 0813, 0815, 0816, 0817, 0818, 1665, 1666, 1667, 1668	SP0005, SP0018
日本	GS450h	GWL	全部年款	网关	√	√	√	√		SP0005

日本	GS450h	GWL	全部年款	多路总线网关	√	√	√	√		
日本	GS450h	GWL	全部年款	1号多路总线通信监视	√	√	√	√		SP0005
日本	GS450h	GWL	全部年款	2号多路总线通信监视	√	√	√	√		SP0005
日本	GS450h	GWL	全部年款	右前车门模块	√	√	√	√	0275, 0276, 0277, 0278, 0280, 0281, 0282, 0283, 0284, 0426, 0427, 1612	
日本	GS450h	GWL	全部年款	左前车门模块	√	√	√	√	0275, 0276, 0277, 0278, 0280, 0281, 0282, 0283, 0284, 0426, 0427, 1612	
日本	GS450h	GWL	全部年款	后门	√	√	√	√	0520, 0521, 0522, 0523, 0524, 0525, 0526	
日本	GS450h	GWL	全部年款	驾驶员门车窗控制	√	√	√		0528	
日本	GS450h	GWL	全部年款	前乘员门车窗控制	√	√	√		0528	
日本	GS450h	GWL	全部年款	左后门车窗控制	√	√	√		0528	
日本	GS450h	GWL	全部年款	右后门车窗控制	√	√	√		0528	
日本	GS450h	GWL	全部年款	驾驶员座椅控制单元	√	√	√	√	0026, 0421, 0422, 0423, 0424, 0513, 0514, 0515, 0516, 0517, 0518, 0519	
日本	GS450h	GWL	全部年款	前乘员座椅控制单元	√	√	√	√	0026, 0421, 0422, 0423, 0424, 0425, 0513, 0514, 0515, 0516, 0517, 0519	
日本	GS450h	GWL	全部年款	主开关	√	√	√			
日本	GS450h	GWL	全部年款	滑动天窗	√	√	√		0529	

日本	GS450h	GWL	全部年款	电动调节转向柱	√	√	√	√	0472, 0473	
日本	GS450h	GWL	全部年款	组合仪表	√	√	√	√	0398, 0616, 0617, 0618, 0619, 0620, 0621, 0622, 0624, 0625, 0626, 0627, 0628, 0629, 0630, 0632, 0633, 0634, 0635, 0636, 0637, 0638, 0639, 0640, 0641, 0642, 0643, 0644, 0645, 0646, 0647, 0648, 0649, 0650, 0651, 0652, 0653, 0654, 0655, 0656, 0657, 0658, 0659, 0660, 0661, 0662, 0663, 0664, 0665, 0666, 0667, 0668, 0669, 0670, 0672, 0673, 0674, 0675, 0676, 0677, 0678, 0679, 0680, 0681, 0682, 0683, 0684, 0685, 0686, 0687, 0688, 0689, 0690, 0691, 0692, 0693, 0694, 0695, 0696, 0697, 0698, 0699, 0700, 0701, 0702, 0703, 0704, 0705, 0706, 0707, 0708, 0709, 0710, 0711, 0712, 0713, 0716, 0717, 0718, 0719, 0720, 0721,	
日本	GS450h	GWL	全部年款	驻车辅助雷达	√	√	√	√	0023, 0024, 0025, 0026	SP0006
日本	GS450h	GWL	全部年款	弯道辅助照明 (AFS)	√	√	√	√	0007, 0008, 0009, 0474, 0475, 0476, 0477, 0478, 0479, 0480, 0481, 0482, 0483, 0484, 0485, 0486, 0487, 0488, 0489, 0490, 0491, 0492, 0493	
日本	GS450h	GWL	全部年款	智能钥匙	√	√	√	√	0329, 0333, 0496, 0501, 0502, 0530, 0531, 0532, 0533, 0534, 0535, 0536, 0537, 0538, 0539, 0540, 0542, 0543, 0544, 0545, 0546, 0547, 0548, 0549, 0550, 0551, 0552, 0553, 1648	SP0011, SP0012, SP0013, SP0014, SP0018, SP0209

日本	GS450h	GWL	全部年款	电源控制	√	√	√	√	0299, 0300, 0301, 1614, 1615, 1616, 1617	SP0046
日本	GS450h	GWL	全部年款	夜视	√	√	√	√	0271, 0272, 0273, 0274, 1607, 1608, 1609, 1610, 1611	SP0073, SP0074
日本	GS450h	GWL	全部年款	远程发动机启动	√	√	√	√		SP0047
日本	GS450h	GWL	全部年款	导航系统	√	√	√	√		SP0051
日本	GS450h	GWL	全部年款	盲区监视系统(右侧单元)	√	√	√	√		SP0099, SP0100
日本	GS450h	GWL	全部年款	盲区监视系统(左侧单元)	√	√	√	√		
日本	GS450h	GWL	全部年款	电动格栅百叶窗控制	√	√	√	√	0037, 0038, 0039, 0040	SP0128, SP0129
日本	GS450h	GWL	全部年款	雷达巡航	√	√	√	√	0017, 0018	SP0041, SP0042
日本	GS450h	GWL	全部年款	车道保持辅助	√	√	√	√		SP0038, SP0039
日本	GS450h	GWL	全部年款	预碰撞安全系统	√	√	√	√	0347, 0348, 0349, 0350	
日本	GS450h	GWL	全部年款	预碰撞安全系统2	√	√	√	√	0016, 0017, 0018, 0020, 0021, 0022, 0298	SP0005, SP0038, SP0039, SP0045
日本	GS450h	GWL	全部年款	车辆接近警示系统	√	√	√	√	0044, 0045, 0046	
日本	GS450h	GWL	全部年款	前识别摄像机	√	√	√	√	0052	

日本	GS450h	GWL	全部年款	车道保持辅助(LKA)/车道偏离警报(LDA)	√	√	√	√	0823, 0824	
日本	GS450h	GWL	全部年款	车道保持辅助/车道偏离警报(副)			√			
日本	GS450h	GWL	全部年款	预碰撞安全系统	√	√	√	√	0016, 0017, 0018, 0020, 0021, 0022, 0298	
日本	GS450h	GWL	全部年款	中央网关	√	√	√	√		
日本	GS450h	GWL	全部年款	抬头显示器	√	√	√	√	0047, 0048, 0049, 0050, 0051	

日本	GS450h	GWS	全部年款	发动机和自动变速箱系统	√	√	√	√	0071, 0079, 0080, 0081, 0082, 0084, 0085, 0086, 0087, 0088, 0089, 0090, 0091, 0092, 0093, 0094, 0095, 0096, 0097, 0098, 0099, 0100, 0101, 0102, 0103, 0104, 0105, 0106, 0107, 0108, 0109, 0110, 0111, 0112, 0113, 0114, 0118, 0122, 0124, 0125, 0130, 0131, 0135, 0137, 0138, 0142, 0143, 0144, 0145, 0146, 0147, 0148, 0149, 0150, 0151, 0152, 0154, 0155, 0156, 0159, 0160, 0161, 0162, 0163, 0164, 0165, 0166, 0167, 0168, 0170, 0171, 0172, 0173, 0174, 0175, 0179, 0180, 0181, 0182, 0183, 0184, 0185, 0186, 0187, 0188, 0189, 0190, 0191, 0192, 0193, 0194, 0195, 0196, 0197, 0198, 0199, 0202, 0203, 0204, 0205, 0206, 0207,	SP0003, SP0004, SP0027, SP0029, SP0030, SP0031, SP0032, SP0124, SP0146, SP0147, SP0149, SP0150, SP0151, SP0152, SP0153, SP0154, SP0156, SP0208
日本	GS450h	GWS	全部年款	HV/EV	√	√	√	√	0068, 0069, 0070, 0071, 0072, 0075, 0076, 0077, 0078, 0079, 0080, 0081, 0117, 1577, 1578	SP0003, SP0004, SP0005, SP0024, SP0025
日本	GS450h	GWS	全部年款	巡航控制	√	√	√	√		
日本	GS450h	GWS	全部年款	空气悬挂	√	√	√		0469, 1637, 1638, 1639, 1640, 1641, 1642, 1643, 1644, 1645, 1646, 1715, 1716, 1717, 1718, 1719, 1720, 1721, 1722, 1723, 1724, 1725, 1726, 1727, 1728	SP0001, SP0004, SP0007
日本	GS450h	GWS	全部年款	稳定杆系统	√	√	√			SP0001

日本	GS450h	GWS	全部年款	制动防抱死/稳定防滑控制系统	√	√	√	√	0026, 0376, 0377, 0379, 0380, 0382, 0383, 0821, 0822, 0826, 0827, 0828, 0829, 0832, 0833, 0834, 0835, 0836, 0837, 0838, 0839, 0840, 0841, 0842, 0843, 0844, 0845, 0846, 0847, 0848, 0849, 0851, 0852, 0853, 0854, 0855, 0856, 0857, 0858, 0859, 0860, 0861, 0862, 0863, 0864, 0865, 0866, 0867, 0868, 0869, 0870, 0871, 0872, 0873, 0874, 0876, 0877, 0884, 0885, 0886, 0887, 0888, 0889, 0890, 0891, 0892, 0893, 0894, 0896, 0897, 0898, 0907, 0911, 1538, 1670, 1671, 1672, 1673, 1674, 1675, 1676, 1677	SP0001, SP0003, SP0004, SP0021, SP0022, SP0023, SP0024
日本	GS450h	GWS	全部年款	胎压监测	√	√	√			SP0001, SP0002, SP0004
日本	GS450h	GWS	全部年款	电子液压助力转向	√	√	√	√		SP0001, SP0004, SP0009, SP0010
日本	GS450h	GWS	全部年款	可变齿比转向系统	√	√	√	√		SP0001, SP0004, SP0009, SP0037
日本	GS450h	GWS	全部年款	车道保持辅助	√	√	√			
日本	GS450h	GWS	全部年款	空调	√	√	√		0556, 0557, 0558, 0561, 0562, 0573, 0594, 0598, 0599, 0615, 1016, 1017, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1703, 1704, 1705, 1706, 1707, 1708, 1709, 1710, 1711, 1712, 1713, 1714	SP0017
日本	GS450h	GWS	全部年款	安全气囊	√	√	√			SP0004
日本	GS450h	GWS	全部年款	预碰撞安全系统	√	√	√	√	0347, 0348, 0349, 0350	SP0041

日本	GS450h	GWS	全部年款	车身	√	√	√		0319, 0331, 0333, 0337, 0339, 0429, 0498, 0499, 0500, 0501, 0783, 0784, 0785, 0801, 0805, 0806, 0809, 0815, 0816, 0912, 0913, 0917, 0918, 0919, 0920, 0921, 0922, 0923, 0924, 0926, 0927, 0928, 0929, 0934, 0969, 1648, 1665, 1666, 1682, 1688	SP0005
日本	GS450h	GWS	全部年款	网关	√	√	√	√		SP0005
日本	GS450h	GWS	全部年款	混动控制网关	√	√	√	√		SP0005
日本	GS450h	GWS	全部年款	3号车身	√	√	√		0031, 0032, 0312, 0313, 0314, 0315, 0316, 0320, 0321, 0325, 0329, 0330, 0332, 0337, 0338, 0805, 0917, 0918, 0931, 0944, 0945, 0946, 0947, 0948, 0949, 0950, 0952, 0953, 0955, 0956, 0957, 0958, 0959, 0961, 0962, 0967, 1678, 1679, 1680, 1681	
日本	GS450h	GWS	全部年款	4号车身	√		√		0031, 0032, 0312, 0313, 0314, 0315, 0316, 0320, 0321, 0325, 0329, 0330, 0332, 0337, 0338, 0917, 0918, 0929, 0931, 0953, 0955, 0956, 0957, 0958, 0961, 0962, 0967, 1678, 1679, 1680, 1681	
日本	GS450h	GWS	全部年款	5号车身			√		0031, 0032, 0312, 0313, 0314, 0315, 0316, 0320, 0321, 0329, 0330, 0332, 0337, 0338, 0917, 0918, 0931, 0953, 0955, 0956, 0957, 0958, 0961, 0962, 0967, 1678, 1679, 1680, 1681, 1689	
日本	GS450h	GWS	全部年款	驾驶员车门	√	√	√		0279, 0280, 0281, 0282, 0283, 0317, 0429, 0437, 0528, 0991	

日本	GS450h	GWS	全部年款	乘客车门	√	√	√		0279, 0280, 0281, 0282, 0283, 0317, 0429, 0430, 0437, 0528, 0991	
日本	GS450h	GWS	全部年款	左后门	√	√	√		0284, 0317, 0429, 0437, 0528, 0990, 0991	
日本	GS450h	GWS	全部年款	右后车门	√	√	√		0284, 0317, 0429, 0437, 0528, 0990, 0991	
日本	GS450h	GWS	全部年款	驾驶员座椅控制单元			√		0422, 0423, 0424, 0515, 0516, 0517	
日本	GS450h	GWS	全部年款	前乘客座椅控制单元			√		0422, 0423, 0424, 0515, 0516, 0517	
日本	GS450h	GWS	全部年款	主开关			√		0939, 0940, 0941, 0942	
日本	GS450h	GWS	全部年款	驾驶员座椅开关单元			√			
日本	GS450h	GWS	全部年款	滑动天窗			√		0529	
日本	GS450h	GWS	全部年款	电动调节转向柱	√	√	√	√	0472, 0473, 1005	

日本	GS450h	GWS	全部年款	组合仪表			√	0274, 0616, 0617, 0618, 0619, 0629, 0669, 0670, 0672, 0673, 0675, 0676, 0677, 0678, 0679, 0680, 0681, 0719, 0745, 0746, 0749, 0756, 0760, 0761, 0762, 0763, 0764, 0765, 0766, 0767, 0768, 0769, 0770, 0771, 0772, 0775, 0776, 0777, 0778, 0779, 0780, 0781, 0782, 1000, 1029, 1030, 1031, 1032, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1040, 1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046, 1048, 1049, 1050, 1051, 1052, 1053, 1054, 1056, 1057, 1058, 1059, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1663, 1664	
日本	GS450h	GWS	全部年款	组合开关			√		
日本	GS450h	GWS	全部年款	驻车辅助雷达	√	√	√	0023, 0024	SP0006
日本	GS450h	GWS	全部年款	雨量传感器			√		
日本	GS450h	GWS	全部年款	弯道辅助照明 (AFS)	√	√	√	0008, 0009, 0475, 1683, 1684, 1685	
日本	GS450h	GWS	全部年款	智能进入和启动	√	√	√	0536, 0537, 0542, 0544, 0545, 0546, 0547, 0548, 0549, 0550, 0551, 0552, 0553, 0938	SP0011, SP0013, SP0014, SP0209
日本	GS450h	GWS	全部年款	电源控制	√	√	√	0300, 0301, 0818, 0936	
日本	GS450h	GWS	全部年款	雷达巡航	√	√	√	√	SP0041, SP0062
日本	GS450h	GWS	全部年款	智能驻车辅助倒车监视器	√	√	√	√	

日本	GS450h	GWS	全部年款	附件控制网关	√	√	√	√		SP0005
日本	GS450h	GWS	全部年款	导航系统	√	√	√	√		SP0051
日本	GS460	URS	全部年款	发动机	√	√	√	√	0071, 0079, 0080, 0081, 0082, 0084, 0085, 0086, 0087, 0088, 0089, 0090, 0091, 0092, 0093, 0094, 0095, 0096, 0097, 0098, 0099, 0100, 0101, 0102, 0103, 0104, 0105, 0106, 0107, 0108, 0109, 0110, 0111, 0112, 0113, 0114, 0118, 0122, 0124, 0125, 0130, 0131, 0135, 0137, 0138, 0142, 0143, 0144, 0145, 0146, 0147, 0148, 0149, 0150, 0151, 0152, 0154, 0155, 0156, 0159, 0160, 0161, 0162, 0163, 0164, 0165, 0166, 0167, 0168, 0170, 0171, 0172, 0173, 0174, 0175, 0179, 0180, 0181, 0182, 0183, 0184, 0185, 0186, 0187, 0188, 0189, 0190, 0191, 0192, 0193, 0194, 0195, 0196, 0197, 0198, 0199, 0202, 0203, 0204, 0205, 0206, 0207,	SP0003, SP0004, SP0027, SP0029, SP0030, SP0031, SP0032, SP0124, SP0146, SP0147, SP0149, SP0150, SP0151, SP0152, SP0153, SP0154, SP0156, SP0208

日本	GS460	URS	全部年款	自动变速箱系统	√	√	√	√	0071, 0079, 0080, 0081, 0082, 0084, 0085, 0086, 0087, 0088, 0089, 0096, 0097, 0100, 0101, 0102, 0103, 0104, 0105, 0106, 0107, 0108, 0110, 0111, 0112, 0113, 0118, 0122, 0124, 0125, 0149, 0159, 0161, 0162, 0163, 0164, 0165, 0166, 0167, 0168, 0170, 0171, 0172, 0173, 0174, 0175, 0179, 0180, 0181, 0182, 0183, 0184, 0185, 0186, 0187, 0188, 0189, 0190, 0191, 0192, 0193, 0194, 0195, 0196, 0197, 0198, 0199, 0202, 0203, 0204, 0205, 0206, 0207, 0209, 0212, 0216, 0222, 0252, 0253, 0258, 0263, 0264, 0265, 0266, 0267, 0268, 0269, 0270, 1606	SP0003, SP0004, SP0030, SP0032, SP0124
日本	GS460	URS	全部年款	巡航控制	√	√	√	√		
日本	GS460	URS	全部年款	空气悬挂	√	√	√		0469, 1637, 1638, 1639, 1640, 1641, 1642, 1643, 1644, 1645, 1646, 1715, 1716, 1717, 1718, 1719, 1720, 1721, 1722, 1723, 1724, 1725, 1726, 1727, 1728	SP0001, SP0004, SP0007
日本	GS460	URS	全部年款	稳定杆系统	√	√	√			SP0001

日本	GS460	URS	全部年款	制动防抱死/稳定防滑控制系统	√	√	√	√	0026, 0376, 0377, 0379, 0380, 0382, 0383, 0821, 0822, 0826, 0827, 0828, 0829, 0832, 0833, 0834, 0835, 0836, 0837, 0838, 0839, 0840, 0841, 0842, 0843, 0844, 0845, 0846, 0847, 0848, 0849, 0851, 0852, 0853, 0854, 0855, 0856, 0857, 0858, 0859, 0860, 0861, 0862, 0863, 0864, 0865, 0866, 0867, 0868, 0869, 0870, 0871, 0872, 0873, 0874, 0876, 0877, 0884, 0885, 0886, 0887, 0888, 0889, 0890, 0891, 0892, 0893, 0894, 0896, 0897, 0898, 0907, 0911, 1538, 1670, 1671, 1672, 1673, 1674, 1675, 1676, 1677	SP0001, SP0003, SP0004, SP0021, SP0022, SP0023, SP0024
日本	GS460	URS	全部年款	胎压监测	√	√	√			SP0001, SP0002, SP0004
日本	GS460	URS	全部年款	电子液压助力转向	√	√	√	√		SP0001, SP0004, SP0009, SP0010
日本	GS460	URS	全部年款	可变齿比转向系统	√	√	√	√		SP0001, SP0004, SP0009, SP0037
日本	GS460	URS	全部年款	智能驻车辅助倒车监视器	√	√	√	√		
日本	GS460	URS	全部年款	车道保持辅助	√	√	√			
日本	GS460	URS	全部年款	空调	√	√	√		0556, 0557, 0558, 0561, 0562, 0573, 0594, 0598, 0599, 0615, 1016, 1017, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1703, 1704, 1705, 1706, 1707, 1708, 1709, 1710, 1711, 1712, 1713, 1714	SP0017

日本	GS460	URS	全部年款	安全气囊	√	√	√			SP0004
日本	GS460	URS	全部年款	预碰撞安全系统	√	√	√	√	0347, 0348, 0349, 0350	
日本	GS460	URS	全部年款	车身	√	√	√		0319, 0331, 0333, 0337, 0339, 0429, 0498, 0499, 0500, 0501, 0783, 0784, 0785, 0801, 0805, 0806, 0809, 0815, 0816, 0912, 0913, 0917, 0918, 0919, 0920, 0921, 0922, 0923, 0924, 0926, 0927, 0928, 0929, 0934, 0969, 1648, 1665, 1666, 1682, 1688	SP0005
日本	GS460	URS	全部年款	网关	√	√	√	√		SP0005
日本	GS460	URS	全部年款	附件控制网关	√	√	√	√		SP0005
日本	GS460	URS	全部年款	3号车身	√	√	√		0031, 0032, 0312, 0313, 0314, 0315, 0316, 0320, 0321, 0325, 0329, 0330, 0332, 0337, 0338, 0805, 0917, 0918, 0931, 0944, 0945, 0946, 0947, 0948, 0949, 0950, 0952, 0953, 0955, 0956, 0957, 0958, 0959, 0961, 0962, 0967, 1678, 1679, 1680, 1681	
日本	GS460	URS	全部年款	4号车身	√		√		0031, 0032, 0312, 0313, 0314, 0315, 0316, 0320, 0321, 0325, 0329, 0330, 0332, 0337, 0338, 0917, 0918, 0929, 0931, 0953, 0955, 0956, 0957, 0958, 0961, 0962, 0967, 1678, 1679, 1680, 1681	
日本	GS460	URS	全部年款	5号车身			√		0031, 0032, 0312, 0313, 0314, 0315, 0316, 0320, 0321, 0329, 0330, 0332, 0337, 0338, 0917, 0918, 0931, 0953, 0955, 0956, 0957, 0958, 0961, 0962, 1678, 1679, 1680, 1681, 1689	

日本	GS460	URS	全部年款	驾驶员车门	√	√	√		0279, 0280, 0281, 0282, 0283, 0317, 0429, 0437, 0528, 0991	
日本	GS460	URS	全部年款	乘客车门	√	√	√		0279, 0280, 0281, 0282, 0283, 0317, 0429, 0430, 0437, 0528, 0991	
日本	GS460	URS	全部年款	左后门	√	√	√		0284, 0317, 0429, 0437, 0528, 0990, 0991	
日本	GS460	URS	全部年款	右后门	√	√	√		0284, 0317, 0429, 0437, 0528, 0990, 0991	
日本	GS460	URS	全部年款	驾驶员座椅控制单元			√		0422, 0423, 0424, 0515, 0516, 0517	
日本	GS460	URS	全部年款	前乘客座椅控制单元			√		0422, 0423, 0424, 0515, 0516, 0517	
日本	GS460	URS	全部年款	主开关			√		0939, 0940, 0941, 0942	
日本	GS460	URS	全部年款	驾驶员座椅开关单元			√			
日本	GS460	URS	全部年款	滑动天窗			√		0529	
日本	GS460	URS	全部年款	电动调节转向柱	√	√	√	√	0472, 0473, 1005	

日本	GS460	URS	全部年款	组合仪表			√	0274, 0616, 0617, 0618, 0619, 0629, 0669, 0670, 0672, 0673, 0675, 0676, 0677, 0678, 0679, 0680, 0681, 0719, 0745, 0746, 0749, 0756, 0760, 0761, 0762, 0763, 0764, 0765, 0766, 0767, 0768, 0769, 0770, 0771, 0772, 0775, 0776, 0777, 0778, 0779, 0780, 0781, 0782, 1000, 1029, 1030, 1031, 1032, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1040, 1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046, 1048, 1049, 1050, 1051, 1052, 1053, 1054, 1056, 1057, 1058, 1059, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1663, 1664	
日本	GS460	URS	全部年款	组合开关			√		
日本	GS460	URS	全部年款	驻车辅助雷达	√	√	√	0023, 0024	SP0006
日本	GS460	URS	全部年款	雨量传感器			√		
日本	GS460	URS	全部年款	弯道辅助照明 (AFS)	√	√	√	0008, 0009, 0475, 1683, 1684, 1685	
日本	GS460	URS	全部年款	智能进入和启动	√	√	√	0536, 0537, 0542, 0544, 0545, 0546, 0547, 0548, 0549, 0550, 0551, 0552, 0553, 0938	SP0011, SP0013, SP0014, SP0209
日本	GS460	URS	全部年款	电源控制	√	√	√	0300, 0301, 0818, 0936	
日本	GS460	URS	全部年款	导航系统	√	√	√	√	SP0051
日本	GS460	URS	全部年款	雷达巡航	√	√	√	√	SP0041, SP0062

日本	HS250h	ANF	全部年款	发动机和自动变速箱系统	√	√	√	√	0071, 0079, 0080, 0081, 0082, 0084, 0085, 0086, 0087, 0088, 0089, 0090, 0091, 0092, 0093, 0094, 0095, 0096, 0097, 0098, 0099, 0100, 0101, 0102, 0103, 0104, 0105, 0106, 0107, 0108, 0109, 0110, 0111, 0112, 0113, 0114, 0118, 0122, 0124, 0125, 0130, 0131, 0135, 0137, 0138, 0142, 0143, 0144, 0145, 0146, 0147, 0148, 0149, 0150, 0151, 0152, 0154, 0155, 0156, 0159, 0160, 0161, 0162, 0163, 0164, 0165, 0166, 0167, 0168, 0170, 0171, 0172, 0173, 0174, 0175, 0179, 0180, 0181, 0182, 0183, 0184, 0185, 0186, 0187, 0188, 0189, 0190, 0191, 0192, 0193, 0194, 0195, 0196, 0197, 0198, 0199, 0202, 0203, 0204, 0205, 0206, 0207,	SP0003, SP0004, SP0027, SP0029, SP0030, SP0031, SP0032, SP0124, SP0146, SP0147, SP0149, SP0150, SP0151, SP0152, SP0153, SP0154, SP0156, SP0208
日本	HS250h	ANF	全部年款	HV/EV	√	√	√	√	0068, 0069, 0070, 0071, 0072, 0075, 0076, 0077, 0078, 0079, 0080, 0081, 0117, 1577, 1578	SP0003, SP0004, SP0005, SP0024, SP0025
日本	HS250h	ANF	全部年款	巡航控制	√	√	√	√		

日本	HS250h	ANF	全部年款	制动防抱死/稳定防滑控制系统	√	√	√	√	0026, 0376, 0377, 0379, 0380, 0382, 0383, 0821, 0822, 0826, 0827, 0828, 0829, 0832, 0833, 0834, 0835, 0836, 0837, 0838, 0839, 0840, 0841, 0842, 0843, 0844, 0845, 0846, 0847, 0848, 0849, 0851, 0852, 0853, 0854, 0855, 0856, 0857, 0858, 0859, 0860, 0861, 0862, 0863, 0864, 0865, 0866, 0867, 0868, 0869, 0870, 0871, 0872, 0873, 0874, 0876, 0877, 0884, 0885, 0886, 0887, 0888, 0889, 0890, 0891, 0892, 0893, 0894, 0896, 0897, 0898, 0907, 0911, 1538, 1670, 1671, 1672, 1673, 1674, 1675, 1676, 1677	SP0001, SP0003, SP0004, SP0021, SP0022, SP0023, SP0024, SP0144
日本	HS250h	ANF	全部年款	电子液压助力转向	√	√	√	√		SP0001, SP0004, SP0009, SP0010
日本	HS250h	ANF	全部年款	智能驻车辅助倒车监视器	√	√	√	√		
日本	HS250h	ANF	全部年款	变速器控制	√	√	√	√		

日本	HS250h	ANF	全部年款	空调	√	√	√	√	0556, 0557, 0558, 0560, 0561, 0563, 0564, 0565, 0566, 0567, 0568, 0569, 0570, 0571, 0572, 0574, 0575, 0576, 0577, 0578, 0579, 0580, 0581, 0582, 0583, 0584, 0585, 0586, 0588, 0594, 0599, 0600, 0601, 0602, 0603, 0604, 0605, 0606, 0607, 0608, 0609, 0610, 0611, 0612, 0613, 0614, 0615, 1649, 1650, 1651, 1652, 1653, 1654, 1655, 1656, 1657, 1658, 1659, 1660, 1661	SP0016, SP0017, SP0052
日本	HS250h	ANF	全部年款	安全气囊	√	√	√	√		SP0004
日本	HS250h	ANF	全部年款	主车身	√	√	√	√	0005, 0282, 0300, 0301, 0317, 0319, 0333, 0335, 0337, 0339, 0426, 0427, 0429, 0433, 0434, 0435, 0436, 0490, 0496, 0497, 0498, 0499, 0500, 0501, 0502, 0783, 0784, 0785, 0786, 0787, 0788, 0789, 0790, 0791, 0792, 0793, 0796, 0797, 0798, 0799, 0800, 0801, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810, 0811, 0812, 0813, 0815, 0816, 0817, 0818, 1665, 1666, 1667, 1668	SP0005, SP0018, SP0019, SP0020
日本	HS250h	ANF	全部年款	PM1 网关	√	√	√	√		SP0005
日本	HS250h	ANF	全部年款	PM2 网关	√	√	√	√		SP0005
日本	HS250h	ANF	全部年款	驾驶员门车窗控制	√	√	√		0528	
日本	HS250h	ANF	全部年款	前乘员门车窗控制	√	√	√		0528	
日本	HS250h	ANF	全部年款	左后门车窗控制	√	√	√		0528	

日本	HS250h	ANF	全部年款	右后门车窗控制	√	√	√		0528	
日本	HS250h	ANF	全部年款	驾驶员座椅控制单元	√	√	√	√	0026, 0421, 0422, 0423, 0424, 0513, 0514, 0515, 0516, 0517, 0518, 0519	
日本	HS250h	ANF	全部年款	前乘员座椅控制单元	√	√	√	√	0026, 0421, 0422, 0423, 0424, 0425, 0513, 0514, 0515, 0516, 0517, 0519	
日本	HS250h	ANF	全部年款	主开关	√	√	√			
日本	HS250h	ANF	全部年款	滑动天窗	√	√	√		0529	
日本	HS250h	ANF	全部年款	电动调节转向柱	√	√	√	√	0472, 0473	
日本	HS250h	ANF	全部年款	组合仪表	√	√	√	√	0398, 0616, 0617, 0618, 0619, 0620, 0621, 0622, 0624, 0625, 0626, 0627, 0628, 0629, 0630, 0632, 0633, 0634, 0635, 0636, 0637, 0638, 0639, 0640, 0641, 0642, 0643, 0644, 0645, 0646, 0647, 0648, 0649, 0650, 0651, 0652, 0653, 0654, 0655, 0656, 0657, 0658, 0659, 0660, 0661, 0662, 0663, 0664, 0665, 0666, 0667, 0668, 0669, 0670, 0672, 0673, 0674, 0675, 0676, 0677, 0678, 0679, 0680, 0681, 0682, 0683, 0684, 0685, 0686, 0687, 0688, 0689, 0690, 0691, 0692, 0693, 0694, 0695, 0696, 0697, 0698, 0699, 0700, 0701, 0702, 0703, 0704, 0705, 0706, 0707, 0708, 0709, 0710, 0711, 0712, 0713, 0716, 0717, 0718, 0719, 0720, 0721,	

日本	HS250h	ANF	全部年款	右侧后视镜	√	√	√	√	0275, 0276, 0277, 0278, 0280, 0281, 0282, 0283, 0284, 0426, 0427, 1612	
日本	HS250h	ANF	全部年款	左侧后视镜	√	√	√	√	0275, 0276, 0277, 0278, 0280, 0281, 0282, 0283, 0284, 0426, 0427, 1612	
日本	HS250h	ANF	全部年款	驻车辅助雷达	√	√	√	√	0023, 0024, 0025, 0026	SP0006
日本	HS250h	ANF	全部年款	弯道辅助照明 (AFS)	√	√	√	√	0007, 0008, 0009, 0474, 0475, 0476, 0477, 0478, 0479, 0480, 0481, 0482, 0483, 0484, 0485, 0486, 0487, 0488, 0489, 0490, 0491, 0492, 0493	
日本	HS250h	ANF	全部年款	智能钥匙	√	√	√	√	0329, 0333, 0496, 0501, 0502, 0530, 0531, 0532, 0533, 0534, 0535, 0536, 0537, 0538, 0539, 0540, 0542, 0543, 0544, 0545, 0546, 0547, 0548, 0549, 0550, 0551, 0552, 0553, 1648	SP0011, SP0012, SP0013, SP0014, SP0209
日本	HS250h	ANF	全部年款	电源控制	√	√	√	√	0299, 0300, 0301, 1614, 1615, 1616, 1617	SP0046
日本	HS250h	ANF	全部年款	远程发动机启动	√	√	√	√		SP0047
日本	HS250h	ANF	全部年款	导航系统	√	√	√	√		SP0051
日本	HS250h	ANF	全部年款	雷达巡航	√	√	√	√		SP0041, SP0042
日本	HS250h	ANF	全部年款	车道保持辅助	√	√	√	√		SP0038, SP0039
日本	HS250h	ANF	全部年款	右侧主动调节头枕控制	√	√	√		0306, 0307, 0308, 0309	
日本	HS250h	ANF	全部年款	左侧主动调节头枕控制	√	√	√		0306, 0307, 0308, 0309	
日本	HS250h	ANF	全部年款	预碰撞安全系统	√	√	√	√	0347, 0348, 0349, 0350	

日本	HS250h	ANF	全部年款	预碰撞安全系统2	√	√	√	√	0016, 0017, 0018, 0020, 0021, 0022, 0298	SP0005, SP0038, SP0039, SP0045
日本	HS250h	AZK	全部年款	发动机和自动变速箱系统	√	√	√	√	0071, 0079, 0080, 0081, 0082, 0084, 0085, 0086, 0087, 0088, 0089, 0090, 0091, 0092, 0093, 0094, 0095, 0096, 0097, 0098, 0099, 0100, 0101, 0102, 0103, 0104, 0105, 0106, 0107, 0108, 0109, 0110, 0111, 0112, 0113, 0114, 0118, 0122, 0124, 0125, 0130, 0131, 0135, 0137, 0138, 0142, 0143, 0144, 0145, 0146, 0147, 0148, 0149, 0150, 0151, 0152, 0154, 0155, 0156, 0159, 0160, 0161, 0162, 0163, 0164, 0165, 0166, 0167, 0168, 0170, 0171, 0172, 0173, 0174, 0175, 0179, 0180, 0181, 0182, 0183, 0184, 0185, 0186, 0187, 0188, 0189, 0190, 0191, 0192, 0193, 0194, 0195, 0196, 0197, 0198, 0199, 0202, 0203, 0204, 0205, 0206, 0207,	SP0003, SP0004, SP0027, SP0029, SP0030, SP0031, SP0032, SP0124, SP0146, SP0147, SP0149, SP0150, SP0151, SP0152, SP0153, SP0154, SP0156, SP0208
日本	HS250h	AZK	全部年款	HV/EV	√	√	√	√	0068, 0069, 0070, 0071, 0072, 0075, 0076, 0077, 0078, 0079, 0080, 0081, 0117, 1577, 1578	SP0003, SP0004, SP0005, SP0024, SP0025
日本	HS250h	AZK	全部年款	雷达巡航	√	√	√	√		SP0041, SP0042

日本	HS250h	AZK	全部年款	制动防抱死/稳定防滑控制系统	√	√	√	√	0026, 0376, 0377, 0379, 0380, 0382, 0383, 0821, 0822, 0826, 0827, 0828, 0829, 0832, 0833, 0834, 0835, 0836, 0837, 0838, 0839, 0840, 0841, 0842, 0843, 0844, 0845, 0846, 0847, 0848, 0849, 0851, 0852, 0853, 0854, 0855, 0856, 0857, 0858, 0859, 0860, 0861, 0862, 0863, 0864, 0865, 0866, 0867, 0868, 0869, 0870, 0871, 0872, 0873, 0874, 0876, 0877, 0884, 0885, 0886, 0887, 0888, 0889, 0890, 0891, 0892, 0893, 0894, 0896, 0897, 0898, 0907, 0911, 1538, 1670, 1671, 1672, 1673, 1674, 1675, 1676, 1677	SP0001, SP0003, SP0004, SP0021, SP0022, SP0023, SP0024, SP0144
日本	HS250h	AZK	全部年款	电子液压助力转向	√	√	√	√		SP0001, SP0004, SP0009, SP0010
日本	HS250h	AZK	全部年款	智能驻车辅助倒车监视器	√	√	√	√		
日本	HS250h	AZK	全部年款	车道保持辅助	√	√	√	√		SP0038, SP0039
日本	HS250h	AZK	全部年款	变速器控制	√	√	√	√		

日本	HS250h	AZK	全部年款	空调	√	√	√	√	0556, 0557, 0558, 0560, 0561, 0563, 0564, 0565, 0566, 0567, 0568, 0569, 0570, 0571, 0572, 0574, 0575, 0576, 0577, 0578, 0579, 0580, 0581, 0582, 0583, 0584, 0585, 0586, 0588, 0594, 0599, 0600, 0601, 0602, 0603, 0604, 0605, 0606, 0607, 0608, 0609, 0610, 0611, 0612, 0613, 0614, 0615, 1649, 1650, 1651, 1652, 1653, 1654, 1655, 1656, 1657, 1658, 1659, 1660, 1661	SP0016, SP0017, SP0052
日本	HS250h	AZK	全部年款	安全气囊	√	√	√	√		SP0004
日本	HS250h	AZK	全部年款	右侧主动调节头枕控制	√	√	√		0306, 0307, 0308, 0309	
日本	HS250h	AZK	全部年款	左侧主动调节头枕控制	√	√	√		0306, 0307, 0308, 0309	
日本	HS250h	AZK	全部年款	预碰撞安全系统	√	√	√	√	0347, 0348, 0349, 0350	
日本	HS250h	AZK	全部年款	预碰撞安全系统2	√	√	√	√	0016, 0017, 0018, 0020, 0021, 0022, 0298	SP0005, SP0038, SP0039, SP0045

日本	HS250h	AZK	全部年款	主车身	√	√	√	√	0005, 0282, 0300, 0301, 0317, 0319, 0333, 0335, 0337, 0339, 0426, 0427, 0429, 0433, 0434, 0435, 0436, 0490, 0496, 0497, 0498, 0499, 0500, 0501, 0502, 0783, 0784, 0785, 0786, 0787, 0788, 0789, 0790, 0791, 0792, 0793, 0796, 0797, 0798, 0799, 0800, 0801, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810, 0811, 0812, 0813, 0815, 0816, 0817, 0818, 1665, 1666, 1667, 1668	SP0005, SP0018
日本	HS250h	AZK	全部年款	PM1网关	√	√	√	√		SP0005
日本	HS250h	AZK	全部年款	PM2网关	√	√	√	√		SP0005
日本	HS250h	AZK	全部年款	驾驶员门车窗控制	√	√	√		0528	
日本	HS250h	AZK	全部年款	前乘员门车窗控制	√	√	√		0528	
日本	HS250h	AZK	全部年款	左后门车窗控制	√	√	√		0528	
日本	HS250h	AZK	全部年款	右后门车窗控制	√	√	√		0528	
日本	HS250h	AZK	全部年款	驾驶员座椅控制单元	√	√	√	√	0026, 0421, 0422, 0423, 0424, 0513, 0514, 0515, 0516, 0517, 0518, 0519	
日本	HS250h	AZK	全部年款	前乘员座椅控制单元	√	√	√	√	0026, 0421, 0422, 0423, 0424, 0425, 0513, 0514, 0515, 0516, 0517, 0519	
日本	HS250h	AZK	全部年款	主开关	√	√	√			
日本	HS250h	AZK	全部年款	滑动天窗	√	√	√		0529	

日本	HS250h	AZK	全部年款	电动调节转向柱	√	√	√	√	0472, 0473	
日本	HS250h	AZK	全部年款	组合仪表	√	√	√	√	0398, 0616, 0617, 0618, 0619, 0620, 0621, 0622, 0624, 0625, 0626, 0627, 0628, 0629, 0630, 0632, 0633, 0634, 0635, 0636, 0637, 0638, 0639, 0640, 0641, 0642, 0643, 0644, 0645, 0646, 0647, 0648, 0649, 0650, 0651, 0652, 0653, 0654, 0655, 0656, 0657, 0658, 0659, 0660, 0661, 0662, 0663, 0664, 0665, 0666, 0667, 0668, 0669, 0670, 0672, 0673, 0674, 0675, 0676, 0677, 0678, 0679, 0680, 0681, 0682, 0683, 0684, 0685, 0686, 0687, 0688, 0689, 0690, 0691, 0692, 0693, 0694, 0695, 0696, 0697, 0698, 0699, 0700, 0701, 0702, 0703, 0704, 0705, 0706, 0707, 0708, 0709, 0710, 0711, 0712, 0713, 0716, 0717, 0718, 0719, 0720, 0721,	
日本	HS250h	AZK	全部年款	右侧后视镜	√	√	√	√	0275, 0276, 0277, 0278, 0280, 0281, 0282, 0283, 0284, 0426, 0427, 1612	
日本	HS250h	AZK	全部年款	左侧后视镜	√	√	√	√	0275, 0276, 0277, 0278, 0280, 0281, 0282, 0283, 0284, 0426, 0427, 1612	
日本	HS250h	AZK	全部年款	驻车辅助雷达	√	√	√	√	0023, 0024, 0025, 0026	SP0006
日本	HS250h	AZK	全部年款	弯道辅助照明 (AFS)	√	√	√	√	0007, 0008, 0009, 0474, 0475, 0476, 0477, 0478, 0479, 0480, 0481, 0482, 0483, 0484, 0485, 0486, 0487, 0488, 0489, 0490, 0491, 0492, 0493	

日本	HS250h	AZK	全部年款	智能钥匙	√	√	√	√	0329, 0333, 0496, 0501, 0502, 0530, 0531, 0532, 0533, 0534, 0535, 0536, 0537, 0538, 0539, 0540, 0542, 0543, 0544, 0545, 0546, 0547, 0548, 0549, 0550, 0551, 0552, 0553, 1648	SP0011, SP0012, SP0013, SP0014, SP0209
日本	HS250h	AZK	全部年款	电源控制	√	√	√	√	0299, 0300, 0301, 1614, 1615, 1616, 1617	SP0046
日本	HS250h	AZK	全部年款	远程发动机启动	√	√	√	√		SP0047
日本	HS250h	AZK	全部年款	导航系统	√	√	√	√		SP0051
日本	HS250h	AZK	全部年款	巡航控制	√	√	√	√		
日本	IS F	USE	全部年款	发动机	√	√	√	√	0071, 0079, 0080, 0081, 0082, 0084, 0085, 0086, 0087, 0088, 0089, 0090, 0091, 0092, 0093, 0094, 0095, 0096, 0097, 0098, 0099, 0100, 0101, 0102, 0103, 0104, 0105, 0106, 0107, 0108, 0109, 0110, 0111, 0112, 0113, 0114, 0118, 0122, 0124, 0125, 0130, 0131, 0135, 0137, 0138, 0142, 0143, 0144, 0145, 0146, 0147, 0148, 0149, 0150, 0151, 0152, 0154, 0155, 0156, 0159, 0160, 0161, 0162, 0163, 0164, 0165, 0166, 0167, 0168, 0170, 0171, 0172, 0173, 0174, 0175, 0179, 0180, 0181, 0182, 0183, 0184, 0185, 0186, 0187, 0188, 0189, 0190, 0191, 0192, 0193, 0194, 0195, 0196, 0197, 0198, 0199, 0202, 0203, 0204, 0205, 0206, 0207,	SP0003, SP0004, SP0027, SP0029, SP0030, SP0031, SP0032, SP0124, SP0146, SP0147, SP0149, SP0150, SP0151, SP0152, SP0153, SP0154, SP0156, SP0208

日本	IS F	USE	全部 年款	自动 变速 箱系 统	√	√	√	√	0071, 0079, 0080, 0081, 0082, 0084, 0085, 0086, 0087, 0088, 0089, 0096, 0097, 0100, 0101, 0102, 0103, 0104, 0105, 0106, 0107, 0108, 0110, 0111, 0112, 0113, 0118, 0122, 0124, 0125, 0149, 0159, 0161, 0162, 0163, 0164, 0165, 0166, 0167, 0168, 0170, 0171, 0172, 0173, 0174, 0175, 0179, 0180, 0181, 0182, 0183, 0184, 0185, 0186, 0187, 0188, 0189, 0190, 0191, 0192, 0193, 0194, 0195, 0196, 0197, 0198, 0199, 0202, 0203, 0204, 0205, 0206, 0207, 0209, 0212, 0216, 0222, 0252, 0253, 0258, 0263, 0264, 0265, 0266, 0267, 0268, 0269, 0270, 1606	SP0003, SP0004, SP0030, SP0032, SP0124
日本	IS F	USE	全部 年款	巡航 控制	√	√	√	√		

日本	IS F	USE	全部年款	制动防抱死/稳定防滑控制系统	√	√	√	√	0026, 0376, 0377, 0379, 0380, 0382, 0383, 0821, 0822, 0826, 0827, 0828, 0829, 0832, 0833, 0834, 0835, 0836, 0837, 0838, 0839, 0840, 0841, 0842, 0843, 0844, 0845, 0846, 0847, 0848, 0849, 0851, 0852, 0853, 0854, 0855, 0856, 0857, 0858, 0859, 0860, 0861, 0862, 0863, 0864, 0865, 0866, 0867, 0868, 0869, 0870, 0871, 0872, 0873, 0874, 0876, 0877, 0884, 0885, 0886, 0887, 0888, 0889, 0890, 0891, 0892, 0893, 0894, 0896, 0897, 0898, 0907, 0911, 1104, 1106, 1538, 1670, 1671, 1672, 1673, 1674, 1675, 1676, 1677, 1729, 1730, 1731, 1732, 1733, 1734, 1735, 1736, 1737, 1738, 1739, 1740, 1741, 1742, 1743, 1744, 1745, 1746,	SP0001, SP0003, SP0004, SP0021, SP0022, SP0023, SP0024
日本	IS F	USE	全部年款	电子液压助力转向	√	√	√	√		SP0001, SP0004, SP0009, SP0010
日本	IS F	USE	全部年款	空调	√	√	√		0556, 0557, 0558, 0561, 0562, 0573, 0594, 0598, 0599, 0615, 1016, 1017, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1703, 1704, 1705, 1706, 1707, 1708, 1709, 1710, 1711, 1712, 1713, 1714	SP0017
日本	IS F	USE	全部年款	安全气囊	√	√	√			SP0004

日本	IS F	USE	全部年款	车身	√	√	√		0319, 0331, 0333, 0337, 0339, 0429, 0498, 0499, 0500, 0501, 0783, 0784, 0785, 0801, 0805, 0806, 0809, 0815, 0816, 0912, 0913, 0917, 0918, 0919, 0920, 0921, 0922, 0923, 0924, 0926, 0927, 0928, 0929, 0934, 0969, 1648, 1665, 1666, 1682, 1688	SP0005
日本	IS F	USE	全部年款	网关	√	√	√			SP0005
日本	IS F	USE	全部年款	3号车身	√	√	√		0031, 0032, 0312, 0313, 0314, 0315, 0316, 0320, 0321, 0325, 0329, 0330, 0332, 0337, 0338, 0805, 0917, 0918, 0931, 0944, 0945, 0946, 0947, 0948, 0949, 0950, 0952, 0953, 0955, 0956, 0957, 0958, 0959, 0961, 0962, 0967, 1678, 1679, 1680, 1681	
日本	IS F	USE	全部年款	5号车身			√		0031, 0032, 0312, 0313, 0314, 0315, 0316, 0320, 0321, 0329, 0330, 0332, 0337, 0338, 0917, 0918, 0931, 0953, 0955, 0956, 0957, 0958, 0961, 0962, 0967, 1678, 1679, 1680, 1681, 1689	
日本	IS F	USE	全部年款	驾驶员座椅控制单元			√		0422, 0423, 0424, 0515, 0516, 0517	
日本	IS F	USE	全部年款	前乘员座椅控制单元			√		0422, 0423, 0424, 0515, 0516, 0517	
日本	IS F	USE	全部年款	主开关			√		0939, 0940, 0941, 0942	
日本	IS F	USE	全部年款	滑动天窗			√		0529	
日本	IS F	USE	全部年款	电动调节转向柱	√	√	√	√	0472, 0473, 1005	

日本	IS F	USE	全部年款	组合仪表			√		0274, 0616, 0617, 0618, 0619, 0629, 0669, 0670, 0672, 0673, 0675, 0676, 0677, 0678, 0679, 0680, 0681, 0719, 0745, 0746, 0749, 0756, 0760, 0761, 0762, 0763, 0764, 0765, 0766, 0767, 0768, 0769, 0770, 0771, 0772, 0775, 0776, 0777, 0778, 0779, 0780, 0781, 0782, 1000, 1029, 1030, 1031, 1032, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1040, 1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046, 1048, 1049, 1050, 1051, 1052, 1053, 1054, 1056, 1057, 1058, 1059, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1663, 1664	
日本	IS F	USE	全部年款	驻车辅助雷达	√	√	√		0023, 0024	SP0006
日本	IS F	USE	全部年款	雨量传感器			√			
日本	IS F	USE	全部年款	弯道辅助照明 (AFS)	√	√	√		0008, 0009, 0475, 1683, 1684, 1685	
日本	IS F	USE	全部年款	智能进入和启动	√	√	√		0536, 0537, 0542, 0544, 0545, 0546, 0547, 0548, 0549, 0550, 0551, 0552, 0553, 0938	SP0011, SP0013, SP0014, SP0209
日本	IS F	USE	全部年款	电源控制	√	√	√		0300, 0301, 0818, 0936	
日本	IS F	USE	全部年款	雷达巡航	√	√	√	√		SP0041, SP0062
日本	IS F	USE	全部年款	预碰撞安全系统	√	√	√	√	0347, 0348, 0349, 0350	SP0041
日本	IS F	USE	全部年款	右侧后视镜			√		0279, 0280, 0281, 0282, 0283, 0971, 0972, 0973, 0974, 0975, 0976, 0977, 0978, 0979, 0980	

日本	IS F	USE	全部年款	左侧后视镜			√		0279, 0280, 0281, 0282, 0283, 0971, 0973, 0975, 0976, 0977, 0978, 0979, 0980, 1686, 1687	
日本	IS F	USE	全部年款	组合开关			√			
日本	IS F	USE	全部年款	智能驻车辅助倒车监视器	√	√	√	√		
日本	IS F	USE	全部年款	附件控制网关	√	√	√	√		SP0005
日本	IS F	USE	全部年款	导航系统	√	√	√	√		SP0051
日本	IS200t	ASE30	全部年款	发动机	√	√	√	√	0071, 0080, 0081, 0110, 0111, 0114, 0137, 0149, 0155, 0158, 0168, 0180, 0182, 0185, 0187, 0188, 0190, 0191, 0192, 0193, 0194, 0195, 0204, 0206, 0211, 0236, 0237, 0249, 0250, 0254, 0258, 0262, 1194, 1195, 1196, 1197, 1198, 1199, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1215, 1216, 1217, 1218, 1219, 1220, 1221, 1222, 1223, 1224, 1225, 1226, 1227, 1228, 1229, 1230, 1231, 1232	

日本	IS200t	ASE30	全部年款	变速箱	√	√	√	√	0071, 0080, 0081, 0110, 0111, 0114, 0137, 0149, 0168, 0180, 0182, 0185, 0187, 0188, 0190, 0191, 0192, 0193, 0194, 0195, 0204, 0206, 0211, 0236, 0237, 0249, 0250, 0254, 0258, 0262, 1194, 1195, 1196, 1197, 1198, 1199, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1215, 1216, 1217, 1218, 1219, 1220, 1221, 1222, 1223, 1224, 1225, 1226, 1227, 1228, 1229, 1231	
日本	IS200t	ASE30	全部年款	启停控制系统	√	√	√	√	0026, 0285, 0286, 0287, 0288, 0289, 0290, 0291, 0292, 0293, 0294, 0295, 0296, 0297	
日本	IS200t	ASE30	全部年款	巡航控制	√	√	√	√		
日本	IS200t	ASE30	全部年款	空气悬架	√	√	√	√	0441, 0442, 0464, 0465, 0466, 0469, 0470, 1620, 1621, 1622, 1623, 1624, 1625, 1626, 1627, 1628, 1629, 1630, 1631, 1632, 1633, 1634, 1635, 1636, 1637, 1638, 1639, 1640, 1641, 1642, 1643, 1644, 1645, 1646	

日本	IS200t	ASE30	全部年款	制动防抱死/稳定防滑控制系统	√	√	√	√	0026, 0376, 0377, 0379, 0380, 0382, 0383, 0821, 0822, 0826, 0827, 0828, 0829, 0832, 0833, 0834, 0835, 0836, 0837, 0838, 0839, 0840, 0841, 0842, 0843, 0844, 0845, 0846, 0847, 0848, 0849, 0851, 0852, 0853, 0854, 0855, 0856, 0857, 0858, 0859, 0860, 0861, 0862, 0863, 0864, 0865, 0866, 0867, 0868, 0869, 0870, 0871, 0872, 0873, 0874, 0876, 0877, 0884, 0885, 0886, 0887, 0888, 0889, 0890, 0891, 0892, 0893, 0894, 0896, 0897, 0898, 0907, 0911, 1538, 1670, 1671, 1672, 1673, 1674, 1675, 1676, 1677	
日本	IS200t	ASE30	全部年款	胎压监测	√	√	√			
日本	IS200t	ASE30	全部年款	电子液压助力转向	√	√	√	√		
日本	IS200t	ASE30	全部年款	车道偏离警报	√	√	√	√	0823, 0824	
日本	IS200t	ASE30	全部年款	空调	√	√	√	√	0556, 0557, 0558, 0560, 0561, 0563, 0564, 0565, 0566, 0567, 0568, 0569, 0570, 0571, 0572, 0574, 0575, 0576, 0577, 0578, 0579, 0580, 0581, 0582, 0583, 0584, 0585, 0586, 0588, 0594, 0599, 0600, 0601, 0602, 0603, 0604, 0605, 0606, 0607, 0608, 0609, 0610, 0611, 0612, 0613, 0614, 0615, 1649, 1650, 1651, 1652, 1653, 1654, 1655, 1656, 1657, 1658, 1659, 1660, 1661	
日本	IS200t	ASE30	全部年款	安全气囊	√	√	√	√		

日本	IS200t	ASE30	全部年款	主车身	√	√	√	√	0005, 0282, 0300, 0301, 0317, 0319, 0333, 0335, 0337, 0339, 0426, 0427, 0429, 0433, 0434, 0435, 0436, 0490, 0496, 0497, 0498, 0499, 0500, 0501, 0502, 0783, 0784, 0785, 0786, 0787, 0788, 0789, 0790, 0791, 0792, 0793, 0796, 0797, 0798, 0799, 0800, 0801, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810, 0811, 0812, 0813, 0815, 0816, 0817, 0818, 1665, 1666, 1667, 1668	
日本	IS200t	ASE30	全部年款	网关	√	√	√	√		
日本	IS200t	ASE30	全部年款	附件控制网关	√	√	√	√		
日本	IS200t	ASE30	全部年款	驾驶员门车窗控制	√	√	√		0528	
日本	IS200t	ASE30	全部年款	前乘员门车窗控制	√	√	√		0528	
日本	IS200t	ASE30	全部年款	左后门车窗控制	√	√	√		0528	
日本	IS200t	ASE30	全部年款	右后门车窗控制	√	√	√		0528	
日本	IS200t	ASE30	全部年款	驾驶员座椅控制单元	√	√	√	√	0026, 0421, 0422, 0423, 0424, 0513, 0514, 0515, 0516, 0517, 0518, 0519	
日本	IS200t	ASE30	全部年款	主开关	√	√	√			
日本	IS200t	ASE30	全部年款	滑动天窗	√	√	√		0529	
日本	IS200t	ASE30	全部年款	电动调节转向柱	√	√	√	√	0472, 0473	

日本	IS200t	ASE30	全部年款	组合仪表	√	√	√	√	0398, 0616, 0617, 0618, 0619, 0620, 0621, 0622, 0624, 0625, 0626, 0627, 0628, 0629, 0630, 0632, 0633, 0634, 0635, 0636, 0637, 0638, 0639, 0640, 0641, 0642, 0643, 0644, 0645, 0646, 0647, 0648, 0649, 0650, 0651, 0652, 0653, 0654, 0655, 0656, 0657, 0658, 0659, 0660, 0661, 0662, 0663, 0664, 0665, 0666, 0667, 0668, 0669, 0670, 0672, 0673, 0674, 0675, 0676, 0677, 0678, 0679, 0680, 0681, 0682, 0683, 0684, 0685, 0686, 0687, 0688, 0689, 0690, 0691, 0692, 0693, 0694, 0695, 0696, 0697, 0698, 0699, 0700, 0701, 0702, 0703, 0704, 0705, 0706, 0707, 0708, 0709, 0710, 0711, 0712, 0713, 0716, 0717, 0718, 0719, 0720, 0721,	
日本	IS200t	ASE30	全部年款	右侧后视镜	√	√	√	√	0275, 0276, 0277, 0278, 0280, 0281, 0282, 0283, 0284, 0426, 0427, 1612	
日本	IS200t	ASE30	全部年款	左侧后视镜	√	√	√	√	0275, 0276, 0277, 0278, 0280, 0281, 0282, 0283, 0284, 0426, 0427, 1612	
日本	IS200t	ASE30	全部年款	驻车辅助雷达	√	√	√	√	0023, 0024, 0025, 0026	
日本	IS200t	ASE30	全部年款	前大灯自动调平	√	√	√	√	0002, 0003, 0004, 0005, 0006, 0007, 0008, 0009, 0013, 0014, 0015	

日本	IS200t	ASE30	全部年款	智能钥匙	√	√	√	√	0329, 0333, 0496, 0501, 0502, 0530, 0531, 0532, 0533, 0534, 0535, 0536, 0537, 0538, 0539, 0540, 0542, 0543, 0544, 0545, 0546, 0547, 0548, 0549, 0550, 0551, 0552, 0553, 1648	
日本	IS200t	ASE30	全部年款	电源控制	√	√	√	√	0299, 0300, 0301, 1614, 1615, 1616, 1617	
日本	IS200t	ASE30	全部年款	远程发动机启动	√	√	√	√		
日本	IS200t	ASE30	全部年款	起动机启动控制	√	√	√	√	0256, 0257	
日本	IS200t	ASE30	全部年款	导航系统	√	√	√	√		
日本	IS200t	ASE30	全部年款	盲区监视系统(右侧单元)	√	√	√	√		
日本	IS200t	ASE30	全部年款	盲区监视系统(左侧单元)	√	√	√	√		
日本	IS200t	ASE30	全部年款	雷达巡航	√	√	√	√	0017, 0018	
日本	IS200t	ASE30	全部年款	预碰撞安全系统	√	√	√	√	0016, 0017, 0018, 0020, 0021, 0022, 0298	
日本	IS200t	ASE30	全部年款	前识别摄像机	√	√	√	√	0052	
日本	IS200t	ASE30	全部年款	车道保持辅助(LKA)/车道偏离警报(LDA)	√	√	√	√	0823, 0824	

日本	IS200t	ASE30	全部年款	车道保持辅助/车道偏离警报(副)			√			
日本	IS200t	ASE30	全部年款	预碰撞安全系统2	√	√	√	√	0016, 0017, 0018, 0020, 0021, 0022, 0298	
日本	IS200t	ASE30	全部年款	中央网关	√	√	√	√		
日本	IS200t	ASE30	全部年款	间隙声纳雷达	√	√	√	√	0023, 0024, 0025, 0026	
日本	IS200t	ASE30	全部年款	智能进入和启动	√	√	√	√	0329, 0333, 0496, 0501, 0502, 0530, 0531, 0532, 0533, 0534, 0535, 0536, 0537, 0538, 0539, 0540, 0542, 0543, 0544, 0545, 0546, 0547, 0548, 0549, 0550, 0551, 0552, 0553, 1648	

日本	IS250	GSE	全部 年款	发动 机	√	√	√	√	0071, 0079, 0080, 0081, 0082, 0084, 0085, 0086, 0087, 0088, 0089, 0090, 0091, 0092, 0093, 0094, 0095, 0096, 0097, 0098, 0099, 0100, 0101, 0102, 0103, 0104, 0105, 0106, 0107, 0108, 0109, 0110, 0111, 0112, 0113, 0114, 0118, 0122, 0124, 0125, 0130, 0131, 0135, 0137, 0138, 0142, 0143, 0144, 0145, 0146, 0147, 0148, 0149, 0150, 0151, 0152, 0154, 0155, 0156, 0159, 0160, 0161, 0162, 0163, 0164, 0165, 0166, 0167, 0168, 0170, 0171, 0172, 0173, 0174, 0175, 0179, 0180, 0181, 0182, 0183, 0184, 0185, 0186, 0187, 0188, 0189, 0190, 0191, 0192, 0193, 0194, 0195, 0196, 0197, 0198, 0199, 0202, 0203, 0204, 0205, 0206, 0207,	SP0003, SP0004, SP0027, SP0029, SP0030, SP0031, SP0032, SP0124, SP0146, SP0147, SP0149, SP0150, SP0151, SP0152, SP0153, SP0154, SP0156, SP0208
----	-------	-----	----------	---------	---	---	---	---	---	--

日本	IS250	GSE	全部年款	自动变速箱系统	√	√	√	√	0071, 0079, 0080, 0081, 0082, 0084, 0085, 0086, 0087, 0088, 0089, 0096, 0097, 0100, 0101, 0102, 0103, 0104, 0105, 0106, 0107, 0108, 0110, 0111, 0112, 0113, 0118, 0122, 0124, 0125, 0149, 0159, 0161, 0162, 0163, 0164, 0165, 0166, 0167, 0168, 0170, 0171, 0172, 0173, 0174, 0175, 0179, 0180, 0181, 0182, 0183, 0184, 0185, 0186, 0187, 0188, 0189, 0190, 0191, 0192, 0193, 0194, 0195, 0196, 0197, 0198, 0199, 0202, 0203, 0204, 0205, 0206, 0207, 0209, 0212, 0216, 0222, 0252, 0253, 0258, 0263, 0264, 0265, 0266, 0267, 0268, 0269, 0270, 1606	SP0003, SP0004, SP0030, SP0032, SP0124
日本	IS250	GSE	全部年款	巡航控制	√	√	√	√		
日本	IS250	GSE	全部年款	制动防抱死/稳定防滑控制系统	√	√	√	√	0026, 0376, 0377, 0379, 0380, 0382, 0383, 0821, 0822, 0826, 0827, 0828, 0829, 0832, 0833, 0834, 0835, 0836, 0837, 0838, 0839, 0840, 0841, 0842, 0843, 0844, 0845, 0846, 0847, 0848, 0849, 0851, 0852, 0853, 0854, 0855, 0856, 0857, 0858, 0859, 0860, 0861, 0862, 0863, 0864, 0865, 0866, 0867, 0868, 0869, 0870, 0871, 0872, 0873, 0874, 0876, 0877, 0884, 0885, 0886, 0887, 0888, 0889, 0890, 0891, 0892, 0893, 0894, 0896, 0897, 0898, 0907, 0911, 1538, 1670, 1671, 1672, 1673, 1674, 1675, 1676, 1677	SP0001, SP0003, SP0004, SP0021, SP0022, SP0023, SP0024

日本	IS250	GSE	全部年款	四轮驱动 (CAN)	√	√	√	√	0819, 0820, 0821, 0822, 1669	SP0003, SP0053
日本	IS250	GSE	全部年款	电子液压助力转向	√	√	√	√		SP0001, SP0004, SP0009, SP0010
日本	IS250	GSE	全部年款	空调	√	√	√	√	0556, 0557, 0558, 0560, 0561, 0562, 0563, 0564, 0565, 0566, 0567, 0568, 0569, 0570, 0571, 0572, 0573, 0574, 0575, 0576, 0577, 0578, 0579, 0580, 0581, 0582, 0583, 0584, 0585, 0586, 0588, 0594, 0598, 0599, 0600, 0601, 0602, 0603, 0604, 0605, 0606, 0607, 0608, 0609, 0610, 0611, 0612, 0613, 0614, 0615, 1016, 1017, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1649, 1650, 1651, 1652, 1653, 1654, 1655, 1656, 1657, 1658, 1659, 1660, 1661, 1703, 1704, 1705, 1706, 1707, 1708, 1709, 1710, 1711, 1712, 1713, 1714	SP0016, SP0017, SP0052
日本	IS250	GSE	全部年款	安全气囊	√	√	√	√		SP0004
日本	IS250	GSE	全部年款	车身	√	√	√		0319, 0331, 0333, 0337, 0339, 0429, 0498, 0499, 0500, 0501, 0783, 0784, 0785, 0801, 0805, 0806, 0809, 0815, 0816, 0912, 0913, 0917, 0918, 0919, 0920, 0921, 0922, 0923, 0924, 0926, 0927, 0928, 0929, 0934, 0969, 1648, 1665, 1666, 1682, 1688	SP0005
日本	IS250	GSE	全部年款	网关	√	√	√	√		SP0005

日本	IS250	GSE	全部年款	3号车身	√	√	√		0031, 0032, 0312, 0313, 0314, 0315, 0316, 0320, 0321, 0325, 0329, 0330, 0332, 0337, 0338, 0805, 0917, 0918, 0931, 0944, 0945, 0946, 0947, 0948, 0949, 0950, 0952, 0953, 0955, 0956, 0957, 0958, 0959, 0961, 0962, 0967, 1678, 1679, 1680, 1681	
日本	IS250	GSE	全部年款	5号车身			√		0031, 0032, 0312, 0313, 0314, 0315, 0316, 0320, 0321, 0329, 0330, 0332, 0337, 0338, 0917, 0918, 0931, 0953, 0955, 0956, 0957, 0958, 0961, 0962, 0967, 1678, 1679, 1680, 1681, 1689	
日本	IS250	GSE	全部年款	驾驶员座椅控制单元	√	√	√	√	0026, 0421, 0422, 0423, 0424, 0513, 0514, 0515, 0516, 0517, 0518, 0519	
日本	IS250	GSE	全部年款	前乘员座椅控制单元			√		0422, 0423, 0424, 0515, 0516, 0517	
日本	IS250	GSE	全部年款	主开关	√	√	√		0939, 0940, 0941, 0942	
日本	IS250	GSE	全部年款	滑动天窗	√	√	√		0529	
日本	IS250	GSE	全部年款	电动调节转向柱	√	√	√	√	0472, 0473, 1005	

日本	IS250	GSE	全部年款	组合仪表	√	√	√	√	0274, 0398, 0616, 0617, 0618, 0619, 0620, 0621, 0622, 0624, 0625, 0626, 0627, 0628, 0629, 0630, 0632, 0633, 0634, 0635, 0636, 0637, 0638, 0639, 0640, 0641, 0642, 0643, 0644, 0645, 0646, 0647, 0648, 0649, 0650, 0651, 0652, 0653, 0654, 0655, 0656, 0657, 0658, 0659, 0660, 0661, 0662, 0663, 0664, 0665, 0666, 0667, 0668, 0669, 0670, 0672, 0673, 0674, 0675, 0676, 0677, 0678, 0679, 0680, 0681, 0682, 0683, 0684, 0685, 0686, 0687, 0688, 0689, 0690, 0691, 0692, 0693, 0694, 0695, 0696, 0697, 0698, 0699, 0700, 0701, 0702, 0703, 0704, 0705, 0706, 0707, 0708, 0709, 0710, 0711, 0712, 0713, 0716, 0717, 0718, 0719, 0720,	
日本	IS250	GSE	全部年款	右侧后视镜	√	√	√	√	0275, 0276, 0277, 0278, 0279, 0280, 0281, 0282, 0283, 0284, 0426, 0427, 0971, 0972, 0973, 0974, 0975, 0976, 0977, 0978, 0979, 0980, 1612	
日本	IS250	GSE	全部年款	左侧后视镜	√	√	√	√	0275, 0276, 0277, 0278, 0279, 0280, 0281, 0282, 0283, 0284, 0426, 0427, 0971, 0973, 0975, 0976, 0977, 0978, 0979, 0980, 1612, 1686, 1687	
日本	IS250	GSE	全部年款	组合开关			√			
日本	IS250	GSE	全部年款	驻车辅助雷达	√	√	√	√	0023, 0024, 0025, 0026	SP0006
日本	IS250	GSE	全部年款	雨量传感器			√			

日本	IS250	GSE	全部年款	弯道辅助照明 (AFS)	√	√	√		0008, 0009, 0475, 1683, 1684, 1685	
日本	IS250	GSE	全部年款	智能进入和启动	√	√	√		0536, 0537, 0542, 0544, 0545, 0546, 0547, 0548, 0549, 0550, 0551, 0552, 0553, 0938	SP0011, SP0013, SP0014, SP0209
日本	IS250	GSE	全部年款	电源控制	√	√	√	√	0299, 0300, 0301, 0818, 0936, 1614, 1615, 1616, 1617	SP0046
日本	IS250	GSE	全部年款	雷达巡航	√	√	√	√		SP0041, SP0042, SP0062
日本	IS250	GSE	全部年款	预碰撞安全系统	√	√	√	√	0347, 0348, 0349, 0350	SP0041
日本	IS250	GSE	全部年款	智能驻车辅助倒车监视器	√	√	√	√		
日本	IS250	GSE	全部年款	附件控制网关	√	√	√	√		SP0005
日本	IS250	GSE	全部年款	导航系统	√	√	√	√		SP0051

日本	IS250	GSE	全部年款	发动机和自动变速箱系统	√	√	√	√	0071, 0079, 0080, 0081, 0082, 0084, 0085, 0086, 0087, 0088, 0089, 0090, 0091, 0092, 0093, 0094, 0095, 0096, 0097, 0098, 0099, 0100, 0101, 0102, 0103, 0104, 0105, 0106, 0107, 0108, 0109, 0110, 0111, 0112, 0113, 0114, 0118, 0122, 0124, 0125, 0130, 0131, 0135, 0137, 0138, 0142, 0143, 0144, 0145, 0146, 0147, 0148, 0149, 0150, 0151, 0152, 0154, 0155, 0156, 0159, 0160, 0161, 0162, 0163, 0164, 0165, 0166, 0167, 0168, 0170, 0171, 0172, 0173, 0174, 0175, 0179, 0180, 0181, 0182, 0183, 0184, 0185, 0186, 0187, 0188, 0189, 0190, 0191, 0192, 0193, 0194, 0195, 0196, 0197, 0198, 0199, 0202, 0203, 0204, 0205, 0206, 0207,	SP0003, SP0004, SP0027, SP0029, SP0030, SP0031, SP0032, SP0043, SP0044, SP0124, SP0146, SP0149, SP0150, SP0151, SP0152, SP0153, SP0154, SP0156, SP0208
日本	IS250	GSE	全部年款	空气悬架	√	√	√	√	0441, 0442, 0464, 0465, 0466, 0469, 0470, 1620, 1621, 1622, 1623, 1624, 1625, 1626, 1627, 1628, 1629, 1630, 1631, 1632, 1633, 1634, 1635, 1636, 1637, 1638, 1639, 1640, 1641, 1642, 1643, 1644, 1645, 1646	SP0001, SP0004, SP0007
日本	IS250	GSE	全部年款	胎压监测	√	√	√			SP0001, SP0002, SP0004
日本	IS250	GSE	全部年款	车道偏离警报	√	√	√	√	0823, 0824	SP0105, SP0107

日本	IS250	GSE	全部年款	主车身	√	√	√	√	0005, 0282, 0300, 0301, 0317, 0319, 0333, 0335, 0337, 0339, 0426, 0427, 0429, 0433, 0434, 0435, 0436, 0490, 0496, 0497, 0498, 0499, 0500, 0501, 0502, 0783, 0784, 0785, 0786, 0787, 0788, 0789, 0790, 0791, 0792, 0793, 0796, 0797, 0798, 0799, 0800, 0801, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810, 0811, 0812, 0813, 0815, 0816, 0817, 0818, 1665, 1666, 1667, 1668	SP0005, SP0018
日本	IS250	GSE	全部年款	驾驶员门车窗控制	√	√	√		0528	
日本	IS250	GSE	全部年款	前乘员门车窗控制	√	√	√		0528	
日本	IS250	GSE	全部年款	左后门车窗控制	√	√	√		0528	
日本	IS250	GSE	全部年款	右后门车窗控制	√	√	√		0528	
日本	IS250	GSE	全部年款	前大灯自动调平	√	√	√	√	0002, 0003, 0004, 0005, 0006, 0007, SP0008	
日本	IS250	GSE	全部年款	智能钥匙	√	√	√	√	0329, 0333, 0496, 0501, 0502, 0530, 0531, 0532, 0533, 0534, 0535, 0536, 0537, 0538, 0539, 0540, 0542, 0543, 0544, 0545, 0546, 0547, 0548, 0549, 0550, 0551, 0552, 0553, 1648	SP0011, SP0012, SP0013, SP0014, SP0018, SP0209
日本	IS250	GSE	全部年款	远程发动机启动	√	√	√	√		SP0047

日本	IS250	GSE	全部年款	启动机启动控制	√	√	√	√	0256, 0257	
日本	IS250	GSE	全部年款	盲区监视系统(右侧单元)	√	√	√	√		SP0099, SP0100
日本	IS250	GSE	全部年款	盲区监视系统(左侧单元)	√	√	√	√		
日本	IS250	GSE	全部年款	预碰撞安全系统	√	√	√	√	0016, 0017, 0018, 0020, 0021, 0022, 0298	SP0005, SP0038, SP0039, SP0045
日本	IS250C	GSE	全部年款	发动机	√	√	√	√	0071, 0079, 0080, 0081, 0082, 0084, 0085, 0086, 0087, 0088, 0089, 0090, 0091, 0092, 0093, 0094, 0095, 0096, 0097, 0098, 0099, 0100, 0101, 0102, 0103, 0104, 0105, 0106, 0107, 0108, 0109, 0110, 0111, 0112, 0113, 0114, 0118, 0122, 0124, 0125, 0130, 0131, 0135, 0137, 0138, 0142, 0143, 0144, 0145, 0146, 0147, 0148, 0149, 0150, 0151, 0152, 0154, 0155, 0156, 0159, 0160, 0161, 0162, 0163, 0164, 0165, 0166, 0167, 0168, 0170, 0171, 0172, 0173, 0174, 0175, 0179, 0180, 0181, 0182, 0183, 0184, 0185, 0186, 0187, 0188, 0189, 0190, 0191, 0192, 0193, 0194, 0195, 0196, 0197, 0198, 0199, 0202, 0203, 0204, 0205, 0206, 0207,	SP0003, SP0004, SP0027, SP0029, SP0030, SP0031, SP0032, SP0124, SP0146, SP0147, SP0149, SP0150, SP0151, SP0152, SP0153, SP0154, SP0156, SP0208

日本	IS250C	GSE	全部年款	自动变速箱系统	√	√	√	√	0071, 0079, 0080, 0081, 0082, 0084, 0085, 0086, 0087, 0088, 0089, 0096, 0097, 0100, 0101, 0102, 0103, 0104, 0105, 0106, 0107, 0108, 0110, 0111, 0112, 0113, 0118, 0122, 0124, 0125, 0149, 0159, 0161, 0162, 0163, 0164, 0165, 0166, 0167, 0168, 0170, 0171, 0172, 0173, 0174, 0175, 0179, 0180, 0181, 0182, 0183, 0184, 0185, 0186, 0187, 0188, 0189, 0190, 0191, 0192, 0193, 0194, 0195, 0196, 0197, 0198, 0199, 0202, 0203, 0204, 0205, 0206, 0207, 0209, 0212, 0216, 0222, 0252, 0253, 0258, 0263, 0264, 0265, 0266, 0267, 0268, 0269, 0270, 1606	SP0003, SP0004, SP0030, SP0032, SP0124
日本	IS250C	GSE	全部年款	巡航控制	√	√	√	√		
日本	IS250C	GSE	全部年款	制动防抱死/稳定防滑控制系统	√	√	√	√	0026, 0376, 0377, 0379, 0380, 0382, 0383, 0821, 0822, 0826, 0827, 0828, 0829, 0832, 0833, 0834, 0835, 0836, 0837, 0838, 0839, 0840, 0841, 0842, 0843, 0844, 0845, 0846, 0847, 0848, 0849, 0851, 0852, 0853, 0854, 0855, 0856, 0857, 0858, 0859, 0860, 0861, 0862, 0863, 0864, 0865, 0866, 0867, 0868, 0869, 0870, 0871, 0872, 0873, 0874, 0876, 0877, 0884, 0885, 0886, 0887, 0888, 0889, 0890, 0891, 0892, 0893, 0894, 0896, 0897, 0898, 0907, 0911, 1538, 1670, 1671, 1672, 1673, 1674, 1675, 1676, 1677	SP0001, SP0003, SP0004, SP0021, SP0022, SP0023, SP0024

日本	IS250C	GSE	全部年款	胎压监测	√	√	√			SP0001, SP0002, SP0004
日本	IS250C	GSE	全部年款	电子液压助力转向	√	√	√	√		SP0001, SP0004, SP0009, SP0010
日本	IS250C	GSE	全部年款	智能驻车辅助倒车监视器	√	√	√	√		
日本	IS250C	GSE	全部年款	空调	√	√	√		0556, 0557, 0558, 0561, 0562, 0573, 0594, 0598, 0599, 0615, 1016, 1017, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1703, 1704, 1705, 1706, 1707, 1708, 1709, 1710, 1711, 1712, 1713, 1714	SP0017
日本	IS250C	GSE	全部年款	安全气囊	√	√	√	√		SP0004
日本	IS250C	GSE	全部年款	车身	√	√	√		0319, 0331, 0333, 0337, 0339, 0429, 0498, 0499, 0500, 0501, 0783, 0784, 0785, 0801, 0805, 0806, 0809, 0815, 0816, 0912, 0913, 0917, 0918, 0919, 0920, 0921, 0922, 0923, 0924, 0926, 0927, 0928, 0929, 0934, 0969, 1648, 1665, 1666, 1682, 1688	SP0005
日本	IS250C	GSE	全部年款	网关	√	√	√			SP0005
日本	IS250C	GSE	全部年款	附件控制网关	√	√	√	√		SP0005
日本	IS250C	GSE	全部年款	3号车身	√	√	√		0031, 0032, 0312, 0313, 0314, 0315, 0316, 0320, 0321, 0325, 0329, 0330, 0332, 0337, 0338, 0805, 0917, 0918, 0931, 0944, 0945, 0946, 0947, 0948, 0949, 0950, 0952, 0953, 0955, 0956, 0957, 0958, 0959, 0961, 0962, 0967, 1678, 1679, 1680, 1681	

日本	IS250C	GSE	全部年款	5号车身			√		0031, 0032, 0312, 0313, 0314, 0315, 0316, 0320, 0321, 0329, 0330, 0332, 0337, 0338, 0917, 0918, 0931, 0953, 0955, 0956, 0957, 0958, 0961, 0962, 0967, 1678, 1679, 1680, 1681, 1689	
日本	IS250C	GSE	全部年款	驾驶员座椅控制单元			√		0422, 0423, 0424, 0515, 0516, 0517	
日本	IS250C	GSE	全部年款	前乘员座椅控制单元			√		0422, 0423, 0424, 0515, 0516, 0517	
日本	IS250C	GSE	全部年款	主开关			√		0939, 0940, 0941, 0942	
日本	IS250C	GSE	全部年款	前乘员门车窗控制多路网络主开关			√		0941	
日本	IS250C	GSE	全部年款	可伸缩硬顶	√	√	√		0970	
日本	IS250C	GSE	全部年款	电动调节转向柱	√	√	√	√	0472, 0473, 1005	

日本	IS250C	GSE	全部年款	组合仪表			√	0274, 0616, 0617, 0618, 0619, 0629, 0669, 0670, 0672, 0673, 0675, 0676, 0677, 0678, 0679, 0680, 0681, 0719, 0745, 0746, 0749, 0756, 0760, 0761, 0762, 0763, 0764, 0765, 0766, 0767, 0768, 0769, 0770, 0771, 0772, 0775, 0776, 0777, 0778, 0779, 0780, 0781, 0782, 1000, 1029, 1030, 1031, 1032, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1040, 1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046, 1048, 1049, 1050, 1051, 1052, 1053, 1054, 1056, 1057, 1058, 1059, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1663, 1664	
日本	IS250C	GSE	全部年款	右侧后视镜			√	0279, 0280, 0281, 0282, 0283, 0971, 0972, 0973, 0974, 0975, 0976, 0977, 0978, 0979, 0980	
日本	IS250C	GSE	全部年款	左侧后视镜			√	0279, 0280, 0281, 0282, 0283, 0971, 0973, 0975, 0976, 0977, 0978, 0979, 0980, 1686, 1687	
日本	IS250C	GSE	全部年款	组合开关			√		
日本	IS250C	GSE	全部年款	驻车辅助雷达	√	√	√	0023, 0024	SP0006
日本	IS250C	GSE	全部年款	雨量传感器			√		
日本	IS250C	GSE	全部年款	弯道辅助照明 (AFS)	√	√	√	0008, 0009, 0475, 1683, 1684, 1685	
日本	IS250C	GSE	全部年款	智能进入和启动	√	√	√	0536, 0537, 0542, 0544, 0545, 0546, 0547, 0548, 0549, 0550, 0551, 0552, 0553, 0938	SP0011, SP0013, SP0014, SP0209

日本	IS250C	GSE	全部年款	电源控制	√	√	√		0300, 0301, 0818, 0936	
日本	IS250C	GSE	全部年款	导航系统	√	√	√	√		SP0051
日本	IS250C	GSE	全部年款	雷达巡航	√	√	√	√		SP0041, SP0062
日本	IS250C	GSE	全部年款	预碰撞安全系统	√	√	√	√	0347, 0348, 0349, 0350	
日本	IS300	ASE30	全部年款	发动机	√	√	√	√	0071, 0080, 0081, 0110, 0111, 0114, 0137, 0149, 0155, 0158, 0168, 0180, 0182, 0185, 0187, 0188, 0190, 0191, 0192, 0193, 0194, 0195, 0204, 0206, 0211, 0236, 0237, 0249, 0250, 0254, 0258, 0262, 1194, 1195, 1196, 1197, 1198, 1199, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1215, 1216, 1217, 1218, 1219, 1220, 1221, 1222, 1223, 1224, 1225, 1226, 1227, 1228, 1229, 1230, 1231, 1232	
日本	IS300	ASE30	全部年款	变速箱	√	√	√	√	0071, 0080, 0081, 0110, 0111, 0114, 0137, 0149, 0168, 0180, 0182, 0185, 0187, 0188, 0190, 0191, 0192, 0193, 0194, 0195, 0204, 0206, 0211, 0236, 0237, 0249, 0250, 0254, 0258, 0262, 1194, 1195, 1196, 1197, 1198, 1199, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1215, 1216, 1217, 1218, 1219, 1220, 1221, 1222, 1223, 1224, 1225, 1226, 1227, 1228, 1229, 1230, 1231	

日本	IS300	ASE30	全部年款	启停控制系统	√	√	√	√	0026, 0285, 0286, 0287, 0288, 0289, 0290, 0291, 0292, 0293, 0294, 0295, 0296, 0297	
日本	IS300	ASE30	全部年款	雷达巡航	√	√	√	√		
日本	IS300	ASE30	全部年款	空气悬架	√	√	√	√	0441, 0442, 0464, 0465, 0466, 0469, 0470, 1620, 1621, 1622, 1623, 1624, 1625, 1626, 1627, 1628, 1629, 1630, 1631, 1632, 1633, 1634, 1635, 1636, 1637, 1638, 1639, 1640, 1641, 1642, 1643, 1644, 1645, 1646	
日本	IS300	ASE30	全部年款	制动防抱死/稳定防滑控制系统	√	√	√	√	0026, 0376, 0377, 0379, 0380, 0382, 0383, 0821, 0822, 0826, 0827, 0828, 0829, 0832, 0833, 0834, 0835, 0836, 0837, 0838, 0839, 0840, 0841, 0842, 0843, 0844, 0845, 0846, 0847, 0848, 0849, 0851, 0852, 0853, 0854, 0855, 0856, 0857, 0858, 0859, 0860, 0861, 0862, 0863, 0864, 0865, 0866, 0867, 0868, 0869, 0870, 0871, 0872, 0873, 0874, 0876, 0877, 0884, 0885, 0886, 0887, 0888, 0889, 0890, 0891, 0892, 0893, 0894, 0896, 0897, 0898, 0907, 0911, 1538, 1670, 1671, 1672, 1673, 1674, 1675, 1676, 1677	
日本	IS300	ASE30	全部年款	胎压监测	√	√	√			
日本	IS300	ASE30	全部年款	电子动力方向机	√	√	√	√		

日本	IS300	ASE30	全部年款	智能驻车辅助/驻车辅助监视器	√	√	√	√		
日本	IS300	ASE30	全部年款	前识别人像摄像机	√	√	√	√	0052	
日本	IS300	ASE30	全部年款	车道保持辅助(LKA)/车道偏离警报(LDA)	√	√	√	√	0823, 0824	
日本	IS300	ASE30	全部年款	车道保持辅助/车道偏离警报(副)			√			
日本	IS300	ASE30	全部年款	空调	√	√	√	√	0556, 0557, 0558, 0560, 0561, 0563, 0564, 0565, 0566, 0567, 0568, 0569, 0570, 0571, 0572, 0574, 0575, 0576, 0577, 0578, 0579, 0580, 0581, 0582, 0583, 0584, 0585, 0586, 0588, 0594, 0599, 0600, 0601, 0602, 0603, 0604, 0605, 0606, 0607, 0608, 0609, 0610, 0611, 0612, 0613, 0614, 0615, 1649, 1650, 1651, 1652, 1653, 1654, 1655, 1656, 1657, 1658, 1659, 1660, 1661	
日本	IS300	ASE30	全部年款	安全气囊	√	√	√	√		
日本	IS300	ASE30	全部年款	预碰撞安全系统2	√	√	√	√	0016, 0017, 0018, 0020, 0021, 0022, 0298	

日本	IS300	ASE30	全部年款	主车身	√	√	√	√	0005, 0282, 0300, 0301, 0317, 0319, 0333, 0335, 0337, 0339, 0426, 0427, 0429, 0433, 0434, 0435, 0436, 0490, 0496, 0497, 0498, 0499, 0500, 0501, 0502, 0783, 0784, 0785, 0786, 0787, 0788, 0789, 0790, 0791, 0792, 0793, 0796, 0797, 0798, 0799, 0800, 0801, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810, 0811, 0812, 0813, 0815, 0816, 0817, 0818, 1665, 1666, 1667, 1668	
日本	IS300	ASE30	全部年款	附件控制网关	√	√	√	√		
日本	IS300	ASE30	全部年款	中央网关	√	√	√	√		
日本	IS300	ASE30	全部年款	驾驶员门车窗控制	√	√	√		0528	
日本	IS300	ASE30	全部年款	前乘员门车窗控制	√	√	√		0528	
日本	IS300	ASE30	全部年款	左后门车窗控制	√	√	√		0528	
日本	IS300	ASE30	全部年款	右后门车窗控制	√	√	√		0528	
日本	IS300	ASE30	全部年款	驾驶员座椅控制单元	√	√	√	√	0026, 0421, 0422, 0423, 0424, 0513, 0514, 0515, 0516, 0517, 0518, 0519	
日本	IS300	ASE30	全部年款	主开关	√	√	√			
日本	IS300	ASE30	全部年款	滑动天窗	√	√	√		0529	
日本	IS300	ASE30	全部年款	电动调节转向柱	√	√	√	√	0472, 0473	

日本	IS300	ASE30	全部年款	组合仪表	√	√	√	√	0398, 0616, 0617, 0618, 0619, 0620, 0621, 0622, 0624, 0625, 0626, 0627, 0628, 0629, 0630, 0632, 0633, 0634, 0635, 0636, 0637, 0638, 0639, 0640, 0641, 0642, 0643, 0644, 0645, 0646, 0647, 0648, 0649, 0650, 0651, 0652, 0653, 0654, 0655, 0656, 0657, 0658, 0659, 0660, 0661, 0662, 0663, 0664, 0665, 0666, 0667, 0668, 0669, 0670, 0672, 0673, 0674, 0675, 0676, 0677, 0678, 0679, 0680, 0681, 0682, 0683, 0684, 0685, 0686, 0687, 0688, 0689, 0690, 0691, 0692, 0693, 0694, 0695, 0696, 0697, 0698, 0699, 0700, 0701, 0702, 0703, 0704, 0705, 0706, 0707, 0708, 0709, 0710, 0711, 0712, 0713, 0716, 0717, 0718, 0719, 0720, 0721,	
日本	IS300	ASE30	全部年款	右侧后视镜	√	√	√	√	0275, 0276, 0277, 0278, 0280, 0281, 0282, 0283, 0284, 0426, 0427, 1612	
日本	IS300	ASE30	全部年款	左侧后视镜	√	√	√	√	0275, 0276, 0277, 0278, 0280, 0281, 0282, 0283, 0284, 0426, 0427, 1612	
日本	IS300	ASE30	全部年款	智能驻车辅助/智能间隙声呐/间隙声呐	√	√	√	√	0023, 0024, 0025, 0026	

日本	IS300	ASE30	全部年款	弯道辅助照明 (AFS)	√	√	√	√	0007, 0008, 0009, 0474, 0475, 0476, 0477, 0478, 0479, 0480, 0481, 0482, 0483, 0484, 0485, 0486, 0487, 0488, 0489, 0490, 0491, 0492, 0493	
日本	IS300	ASE30	全部年款	前大灯自动调平	√	√	√	√	0002, 0003, 0004, 0005, 0006, 0007, 0008, 0009, 0013, 0014, 0015	
日本	IS300	ASE30	全部年款	智能进入和起动车	√	√	√	√	0329, 0333, 0496, 0501, 0502, 0530, 0531, 0532, 0533, 0534, 0535, 0536, 0537, 0538, 0539, 0540, 0542, 0543, 0544, 0545, 0546, 0547, 0548, 0549, 0550, 0551, 0552, 0553, 1648	
日本	IS300	ASE30	全部年款	电源控制	√	√	√	√	0299, 0300, 0301, 1614, 1615, 1616, 1617	
日本	IS300	ASE30	全部年款	远程发动机起动车	√	√	√	√		
日本	IS300	ASE30	全部年款	起动车起动车控制	√	√	√	√	0256, 0257	
日本	IS300	ASE30	全部年款	导航系统	√	√	√	√		
日本	IS300	ASE30	全部年款	盲区监视系统 (右侧单元)	√	√	√	√		
日本	IS300	ASE30	全部年款	盲区监视系统 (左侧单元)	√	√	√	√		

日本	IS300h	AVE	全部年款	发动机和自动变速箱系统	√	√	√	√	0071, 0079, 0080, 0081, 0082, 0084, 0085, 0086, 0087, 0088, 0089, 0090, 0091, 0092, 0093, 0094, 0095, 0096, 0097, 0098, 0099, 0100, 0101, 0102, 0103, 0104, 0105, 0106, 0107, 0108, 0109, 0110, 0111, 0112, 0113, 0114, 0118, 0122, 0124, 0125, 0130, 0131, 0135, 0137, 0138, 0142, 0143, 0144, 0145, 0146, 0147, 0148, 0149, 0150, 0151, 0152, 0154, 0155, 0156, 0159, 0160, 0161, 0162, 0163, 0164, 0165, 0166, 0167, 0168, 0170, 0171, 0172, 0173, 0174, 0175, 0179, 0180, 0181, 0182, 0183, 0184, 0185, 0186, 0187, 0188, 0189, 0190, 0191, 0192, 0193, 0194, 0195, 0196, 0197, 0198, 0199, 0202, 0203, 0204, 0205, 0206, 0207,	SP0003, SP0004, SP0027, SP0029, SP0030, SP0031, SP0032, SP0043, SP0044, SP0124, SP0146, SP0149, SP0150, SP0151, SP0152, SP0153, SP0154, SP0156, SP0208
日本	IS300h	AVE	全部年款	HV/EV	√	√	√	√	0068, 0069, 0070, 0071, 0072, 0073, 0074, 0075, 0076, 0077, 0078, 0079, 0080, 0081, 1577, 1578	
日本	IS300h	AVE	全部年款	巡航控制	√	√	√	√		
日本	IS300h	AVE	全部年款	空气悬架	√	√	√	√	0441, 0442, 0464, 0465, 0466, 0469, 0470, 1620, 1621, 1622, 1623, 1624, 1625, 1626, 1627, 1628, 1629, 1630, 1631, 1632, 1633, 1634, 1635, 1636, 1637, 1638, 1639, 1640, 1641, 1642, 1643, 1644, 1645, 1646	SP0001, SP0004, SP0007

日本	IS300h	AVE	全部年款	制动防抱死/稳定防滑控制系统	√	√	√	√	0026, 0376, 0377, 0379, 0380, 0382, 0383, 0821, 0822, 0826, 0827, 0828, 0829, 0832, 0833, 0834, 0835, 0836, 0837, 0838, 0839, 0840, 0841, 0842, 0843, 0844, 0845, 0846, 0847, 0848, 0849, 0851, 0852, 0853, 0854, 0855, 0856, 0857, 0858, 0859, 0860, 0861, 0862, 0863, 0864, 0865, 0866, 0867, 0868, 0869, 0870, 0871, 0872, 0873, 0874, 0876, 0877, 0884, 0885, 0886, 0887, 0888, 0889, 0890, 0891, 0892, 0893, 0894, 0896, 0897, 0898, 0907, 0911, 1538, 1670, 1671, 1672, 1673, 1674, 1675, 1676, 1677	SP0001, SP0003, SP0004, SP0021, SP0022, SP0023, SP0024
日本	IS300h	AVE	全部年款	胎压监测	√	√	√			SP0001, SP0002, SP0004
日本	IS300h	AVE	全部年款	电子液压助力转向	√	√	√	√		SP0001, SP0004, SP0009, SP0010
日本	IS300h	AVE	全部年款	车道偏离警报	√	√	√	√	0823, 0824	SP0105, SP0107
日本	IS300h	AVE	全部年款	空调	√	√	√	√	0556, 0557, 0558, 0560, 0561, 0563, 0564, 0565, 0566, 0567, 0568, 0569, 0570, 0571, 0572, 0574, 0575, 0576, 0577, 0578, 0579, 0580, 0581, 0582, 0583, 0584, 0585, 0586, 0588, 0594, 0599, 0600, 0601, 0602, 0603, 0604, 0605, 0606, 0607, 0608, 0609, 0610, 0611, 0612, 0613, 0614, 0615, 1649, 1650, 1651, 1652, 1653, 1654, 1655, 1656, 1657, 1658, 1659, 1660, 1661	SP0016, SP0017, SP0052
日本	IS300h	AVE	全部年款	安全气囊	√	√	√	√		SP0004

日本	IS300h	AVE	全部年款	主车身	√	√	√	√	0005, 0282, 0300, 0301, 0317, 0319, 0333, 0335, 0337, 0339, 0426, 0427, 0429, 0433, 0434, 0435, 0436, 0490, 0496, 0497, 0498, 0499, 0500, 0501, 0502, 0783, 0784, 0785, 0786, 0787, 0788, 0789, 0790, 0791, 0792, 0793, 0796, 0797, 0798, 0799, 0800, 0801, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810, 0811, 0812, 0813, 0815, 0816, 0817, 0818, 1665, 1666, 1667, 1668	SP0005, SP0018
日本	IS300h	AVE	全部年款	网关	√	√	√	√		SP0005
日本	IS300h	AVE	全部年款	附件控制网关	√	√	√	√		SP0005
日本	IS300h	AVE	全部年款	驾驶员门车窗控制	√	√	√		0528	
日本	IS300h	AVE	全部年款	前乘员门车窗控制	√	√	√		0528	
日本	IS300h	AVE	全部年款	左后门车窗控制	√	√	√		0528	
日本	IS300h	AVE	全部年款	右后门车窗控制	√	√	√		0528	
日本	IS300h	AVE	全部年款	驾驶员座椅控制单元	√	√	√	√	0026, 0421, 0422, 0423, 0424, 0513, 0514, 0515, 0516, 0517, 0518, 0519	
日本	IS300h	AVE	全部年款	主开关	√	√	√			
日本	IS300h	AVE	全部年款	滑动天窗	√	√	√		0529	
日本	IS300h	AVE	全部年款	电动调节转向柱	√	√	√	√	0472, 0473	

日本	IS300h	AVE	全部年款	组合仪表	√	√	√	√	0398, 0616, 0617, 0618, 0619, 0620, 0621, 0622, 0624, 0625, 0626, 0627, 0628, 0629, 0630, 0632, 0633, 0634, 0635, 0636, 0637, 0638, 0639, 0640, 0641, 0642, 0643, 0644, 0645, 0646, 0647, 0648, 0649, 0650, 0651, 0652, 0653, 0654, 0655, 0656, 0657, 0658, 0659, 0660, 0661, 0662, 0663, 0664, 0665, 0666, 0667, 0668, 0669, 0670, 0672, 0673, 0674, 0675, 0676, 0677, 0678, 0679, 0680, 0681, 0682, 0683, 0684, 0685, 0686, 0687, 0688, 0689, 0690, 0691, 0692, 0693, 0694, 0695, 0696, 0697, 0698, 0699, 0700, 0701, 0702, 0703, 0704, 0705, 0706, 0707, 0708, 0709, 0710, 0711, 0712, 0713, 0716, 0717, 0718, 0719, 0720, 0721,	
日本	IS300h	AVE	全部年款	右侧后视镜	√	√	√	√	0275, 0276, 0277, 0278, 0280, 0281, 0282, 0283, 0284, 0426, 0427, 1612	
日本	IS300h	AVE	全部年款	左侧后视镜	√	√	√	√	0275, 0276, 0277, 0278, 0280, 0281, 0282, 0283, 0284, 0426, 0427, 1612	
日本	IS300h	AVE	全部年款	驻车辅助雷达	√	√	√	√	0023, 0024, 0025, 0026	SP0006
日本	IS300h	AVE	全部年款	前大灯自动调平	√	√	√	√	0002, 0003, 0004, 0005, 0006, 0007, SP0008	

日本	IS300h	AVE	全部年款	智能钥匙	√	√	√	√	0329, 0333, 0496, 0501, 0502, 0530, 0531, 0532, 0533, 0534, 0535, 0536, 0537, 0538, 0539, 0540, 0542, 0543, 0544, 0545, 0546, 0547, 0548, 0549, 0550, 0551, 0552, 0553, 1648	SP0011, SP0012, SP0013, SP0014, SP0018, SP0209
日本	IS300h	AVE	全部年款	电源控制	√	√	√	√	0299, 0300, 0301, 1614, 1615, 1616, 1617	SP0046
日本	IS300h	AVE	全部年款	远程发动机启动	√	√	√	√		SP0047
日本	IS300h	AVE	全部年款	导航系统	√	√	√	√		SP0051
日本	IS300h	AVE	全部年款	盲区监视系统(右侧单元)	√	√	√	√		SP0099, SP0100
日本	IS300h	AVE	全部年款	盲区监视系统(左侧单元)	√	√	√	√		
日本	IS300h	AVE	全部年款	车辆接近警示系统	√	√	√		0044, 0045, 0046	
日本	IS300h	AVE	全部年款	雷达巡航	√	√	√	√		SP0041, SP0042
日本	IS300h	AVE	全部年款	预碰撞安全系统	√	√	√	√	0016, 0017, 0018, 0020, 0021, 0022, 0298	SP0005, SP0038, SP0039, SP0045
日本	IS300h	AVE	全部年款	预碰撞安全系统2	√	√	√	√	0016, 0017, 0018, 0020, 0021, 0022, 0298	
日本	IS300h	AVE	全部年款	间隙声纳雷达	√	√	√	√	0023, 0024, 0025, 0026	

日本	IS300h	AVE	全部年款	智能进入和启动	√	√	√	√	0329, 0333, 0496, 0501, 0502, 0530, 0531, 0532, 0533, 0534, 0535, 0536, 0537, 0538, 0539, 0540, 0542, 0543, 0544, 0545, 0546, 0547, 0548, 0549, 0550, 0551, 0552, 0553, 1648	
日本	IS300h	AVE	全部年款	前视识别摄像机	√	√	√	√	0052	
日本	IS300h	AVE	全部年款	车道保持辅助(LKA)/车道偏离警报(LDA)	√	√	√	√	0823, 0824	
日本	IS300h	AVE	全部年款	车道保持辅助/车道偏离警报(副)			√			
日本	IS300h	AVE	全部年款	中央网关	√	√	√	√		

日本	IS350	GSE	全部 年款	发动 机	√	√	√	√	0071, 0079, 0080, 0081, 0082, 0084, 0085, 0086, 0087, 0088, 0089, 0090, 0091, 0092, 0093, 0094, 0095, 0096, 0097, 0098, 0099, 0100, 0101, 0102, 0103, 0104, 0105, 0106, 0107, 0108, 0109, 0110, 0111, 0112, 0113, 0114, 0118, 0122, 0124, 0125, 0130, 0131, 0135, 0137, 0138, 0142, 0143, 0144, 0145, 0146, 0147, 0148, 0149, 0150, 0151, 0152, 0154, 0155, 0156, 0158, 0159, 0160, 0161, 0162, 0163, 0164, 0165, 0166, 0167, 0168, 0170, 0171, 0172, 0173, 0174, 0175, 0179, 0180, 0181, 0182, 0183, 0184, 0185, 0186, 0187, 0188, 0189, 0190, 0191, 0192, 0193, 0194, 0195, 0196, 0197, 0198, 0199, 0202, 0203, 0204, 0205, 0206,	SP0003, SP0004, SP0027, SP0029, SP0030, SP0031, SP0032, SP0124, SP0146, SP0147, SP0149, SP0150, SP0151, SP0152, SP0153, SP0154, SP0156, SP0208
----	-------	-----	----------	---------	---	---	---	---	---	--

日本	IS350	GSE	全部年款	自动变速箱系统	√	√	√	√	0071, 0079, 0080, 0081, 0082, 0084, 0085, 0086, 0087, 0088, 0089, 0096, 0097, 0100, 0101, 0102, 0103, 0104, 0105, 0106, 0107, 0108, 0110, 0111, 0112, 0113, 0118, 0122, 0124, 0125, 0149, 0159, 0161, 0162, 0163, 0164, 0165, 0166, 0167, 0168, 0170, 0171, 0172, 0173, 0174, 0175, 0179, 0180, 0181, 0182, 0183, 0184, 0185, 0186, 0187, 0188, 0189, 0190, 0191, 0192, 0193, 0194, 0195, 0196, 0197, 0198, 0199, 0202, 0203, 0204, 0205, 0206, 0207, 0209, 0212, 0216, 0222, 0252, 0253, 0258, 0263, 0264, 0265, 0266, 0267, 0268, 0269, 0270, 1606	SP0003, SP0004, SP0030, SP0032, SP0124
日本	IS350	GSE	全部年款	巡航控制	√	√	√	√		
日本	IS350	GSE	全部年款	制动防抱死/稳定防滑控制系统	√	√	√	√	0026, 0376, 0377, 0379, 0380, 0382, 0383, 0821, 0822, 0826, 0827, 0828, 0829, 0832, 0833, 0834, 0835, 0836, 0837, 0838, 0839, 0840, 0841, 0842, 0843, 0844, 0845, 0846, 0847, 0848, 0849, 0851, 0852, 0853, 0854, 0855, 0856, 0857, 0858, 0859, 0860, 0861, 0862, 0863, 0864, 0865, 0866, 0867, 0868, 0869, 0870, 0871, 0872, 0873, 0874, 0876, 0877, 0884, 0885, 0886, 0887, 0888, 0889, 0890, 0891, 0892, 0893, 0894, 0896, 0897, 0898, 0907, 0911, 1538, 1670, 1671, 1672, 1673, 1674, 1675, 1676, 1677	SP0001, SP0003, SP0004, SP0021, SP0022, SP0023, SP0024

日本	IS350	GSE	全部年款	四轮驱动 (CAN)	√	√	√	√	0819, 0820, 0821, 0822, 1669	SP0003, SP0053
日本	IS350	GSE	全部年款	电子液压助力转向	√	√	√	√		SP0001, SP0004, SP0009, SP0010
日本	IS350	GSE	全部年款	空调	√	√	√	√	0556, 0557, 0558, 0560, 0561, 0562, 0563, 0564, 0565, 0566, 0567, 0568, 0569, 0570, 0571, 0572, 0573, 0574, 0575, 0576, 0577, 0578, 0579, 0580, 0581, 0582, 0583, 0584, 0585, 0586, 0588, 0594, 0598, 0599, 0600, 0601, 0602, 0603, 0604, 0605, 0606, 0607, 0608, 0609, 0610, 0611, 0612, 0613, 0614, 0615, 1016, 1017, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1649, 1650, 1651, 1652, 1653, 1654, 1655, 1656, 1657, 1658, 1659, 1660, 1661, 1703, 1704, 1705, 1706, 1707, 1708, 1709, 1710, 1711, 1712, 1713, 1714	SP0016, SP0017, SP0052
日本	IS350	GSE	全部年款	安全气囊	√	√	√	√		SP0004
日本	IS350	GSE	全部年款	车身	√	√	√		0319, 0331, 0333, 0337, 0339, 0429, 0498, 0499, 0500, 0501, 0783, 0784, 0785, 0801, 0805, 0806, 0809, 0815, 0816, 0912, 0913, 0917, 0918, 0919, 0920, 0921, 0922, 0923, 0924, 0926, 0927, 0928, 0929, 0934, 0969, 1648, 1665, 1666, 1682, 1688	SP0005
日本	IS350	GSE	全部年款	网关	√	√	√	√		SP0005

日本	IS350	GSE	全部年款	3号车身	√	√	√		0031, 0032, 0312, 0313, 0314, 0315, 0316, 0320, 0321, 0325, 0329, 0330, 0332, 0337, 0338, 0805, 0917, 0918, 0931, 0944, 0945, 0946, 0947, 0948, 0949, 0950, 0952, 0953, 0955, 0956, 0957, 0958, 0959, 0961, 0962, 0967, 1678, 1679, 1680, 1681	
日本	IS350	GSE	全部年款	5号车身			√		0031, 0032, 0312, 0313, 0314, 0315, 0316, 0320, 0321, 0329, 0330, 0332, 0337, 0338, 0917, 0918, 0931, 0953, 0955, 0956, 0957, 0958, 0961, 0962, 0967, 1678, 1679, 1680, 1681, 1689	
日本	IS350	GSE	全部年款	驾驶员座椅控制单元	√	√	√	√	0026, 0421, 0422, 0423, 0424, 0513, 0514, 0515, 0516, 0517, 0518, 0519	
日本	IS350	GSE	全部年款	前乘员座椅控制单元			√		0422, 0423, 0424, 0515, 0516, 0517	
日本	IS350	GSE	全部年款	主开关	√	√	√		0939, 0940, 0941, 0942	
日本	IS350	GSE	全部年款	滑动天窗	√	√	√		0529	
日本	IS350	GSE	全部年款	电动调节转向柱	√	√	√	√	0472, 0473, 1005	

日本	IS350	GSE	全部年款	组合仪表	√	√	√	√	0274, 0398, 0616, 0617, 0618, 0619, 0620, 0621, 0622, 0624, 0625, 0626, 0627, 0628, 0629, 0630, 0632, 0633, 0634, 0635, 0636, 0637, 0638, 0639, 0640, 0641, 0642, 0643, 0644, 0645, 0646, 0647, 0648, 0649, 0650, 0651, 0652, 0653, 0654, 0655, 0656, 0657, 0658, 0659, 0660, 0661, 0662, 0663, 0664, 0665, 0666, 0667, 0668, 0669, 0670, 0672, 0673, 0674, 0675, 0676, 0677, 0678, 0679, 0680, 0681, 0682, 0683, 0684, 0685, 0686, 0687, 0688, 0689, 0690, 0691, 0692, 0693, 0694, 0695, 0696, 0697, 0698, 0699, 0700, 0701, 0702, 0703, 0704, 0705, 0706, 0707, 0708, 0709, 0710, 0711, 0712, 0713, 0716, 0717, 0718, 0719, 0720,	
日本	IS350	GSE	全部年款	右侧后视镜	√	√	√	√	0275, 0276, 0277, 0278, 0279, 0280, 0281, 0282, 0283, 0284, 0426, 0427, 0971, 0972, 0973, 0974, 0975, 0976, 0977, 0978, 0979, 0980, 1612	
日本	IS350	GSE	全部年款	左侧后视镜	√	√	√	√	0275, 0276, 0277, 0278, 0279, 0280, 0281, 0282, 0283, 0284, 0426, 0427, 0971, 0973, 0975, 0976, 0977, 0978, 0979, 0980, 1612, 1686, 1687	
日本	IS350	GSE	全部年款	组合开关			√			
日本	IS350	GSE	全部年款	驻车辅助雷达	√	√	√	√	0023, 0024, 0025, 0026	SP0006
日本	IS350	GSE	全部年款	雨量传感器			√			

日本	IS350	GSE	全部年款	弯道辅助照明 (AFS)	√	√	√	√	0007, 0008, 0009, 0474, 0475, 0476, 0477, 0478, 0479, 0480, 0481, 0482, 0483, 0484, 0485, 0486, 0487, 0488, 0489, 0490, 0491, 0492, 0493, 1683, 1684, 1685	
日本	IS350	GSE	全部年款	智能进入和启动	√	√	√	√	0329, 0333, 0496, 0501, 0502, 0530, 0531, 0532, 0533, 0534, 0535, 0536, 0537, 0538, 0539, 0540, 0542, 0543, 0544, 0545, 0546, 0547, 0548, 0549, 0550, 0551, 0552, 0553, 0938, 1648	SP0011, SP0013, SP0014, SP0209
日本	IS350	GSE	全部年款	电源控制	√	√	√	√	0299, 0300, 0301, 0818, 0936, 1614, 1615, 1616, 1617	SP0046
日本	IS350	GSE	全部年款	雷达巡航	√	√	√	√	0017, 0018	SP0041, SP0042, SP0062
日本	IS350	GSE	全部年款	预碰撞安全系统	√	√	√	√	0347, 0348, 0349, 0350	SP0041
日本	IS350	GSE	全部年款	智能驻车辅助倒车监视器	√	√	√	√		
日本	IS350	GSE	全部年款	附件控制网关	√	√	√	√		SP0005
日本	IS350	GSE	全部年款	导航系统	√	√	√	√		SP0051

日本	IS350	GSE	全部年款	发动机和自动变速箱系统	√	√	√	√	0071, 0079, 0080, 0081, 0082, 0084, 0085, 0086, 0087, 0088, 0089, 0090, 0091, 0092, 0093, 0094, 0095, 0096, 0097, 0098, 0099, 0100, 0101, 0102, 0103, 0104, 0105, 0106, 0107, 0108, 0109, 0110, 0111, 0112, 0113, 0114, 0118, 0122, 0124, 0125, 0130, 0131, 0135, 0137, 0138, 0142, 0143, 0144, 0145, 0146, 0147, 0148, 0149, 0150, 0151, 0152, 0154, 0155, 0156, 0159, 0160, 0161, 0162, 0163, 0164, 0165, 0166, 0167, 0168, 0170, 0171, 0172, 0173, 0174, 0175, 0179, 0180, 0181, 0182, 0183, 0184, 0185, 0186, 0187, 0188, 0189, 0190, 0191, 0192, 0193, 0194, 0195, 0196, 0197, 0198, 0199, 0202, 0203, 0204, 0205, 0206, 0207,	SP0003, SP0004, SP0027, SP0029, SP0030, SP0031, SP0032, SP0043, SP0044, SP0124, SP0146, SP0149, SP0150, SP0151, SP0152, SP0153, SP0154, SP0156, SP0208
日本	IS350	GSE	全部年款	空气悬架	√	√	√	√	0441, 0442, 0464, 0465, 0466, 0469, 0470, 1620, 1621, 1622, 1623, 1624, 1625, 1626, 1627, 1628, 1629, 1630, 1631, 1632, 1633, 1634, 1635, 1636, 1637, 1638, 1639, 1640, 1641, 1642, 1643, 1644, 1645, 1646	SP0001, SP0004, SP0007
日本	IS350	GSE	全部年款	胎压监测	√	√	√			SP0001, SP0002, SP0004
日本	IS350	GSE	全部年款	可变齿比转向系统	√	√	√	√		SP0004, SP0037
日本	IS350	GSE	全部年款	行车安全辅助系统(DRS)	√	√	√	√		SP0004, SP0134, SP0135, SP0136

日本	IS350	GSE	全部年款	车道偏离警报	√	√	√	√	0823, 0824	SP0105, SP0107
日本	IS350	GSE	全部年款	主车身	√	√	√	√	0005, 0282, 0300, 0301, 0317, 0319, 0333, 0335, 0337, 0339, 0426, 0427, 0429, 0433, 0434, 0435, 0436, 0490, 0496, 0497, 0498, 0499, 0500, 0501, 0502, 0783, 0784, 0785, 0786, 0787, 0788, 0789, 0790, 0791, 0792, 0793, 0796, 0797, 0798, 0799, 0800, 0801, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810, 0811, 0812, 0813, 0815, 0816, 0817, 0818, 1665, 1666, 1667, 1668	SP0005, SP0018
日本	IS350	GSE	全部年款	多路总线网关	√	√	√	√		
日本	IS350	GSE	全部年款	1号多路总线通信监视	√	√	√	√		SP0005
日本	IS350	GSE	全部年款	2号多路总线通信监视	√	√	√	√		SP0005
日本	IS350	GSE	全部年款	驾驶员门车窗控制	√	√	√		0528	
日本	IS350	GSE	全部年款	前乘员门车窗控制	√	√	√		0528	
日本	IS350	GSE	全部年款	左后门车窗控制	√	√	√		0528	
日本	IS350	GSE	全部年款	右后门车窗控制	√	√	√		0528	
日本	IS350	GSE	全部年款	前大灯自动调平	√	√	√	√	0002, 0003, 0004, 0005, 0006, 0007, SP0008	

日本	IS350	GSE	全部年款	智能钥匙	√	√	√	√	0329, 0333, 0496, 0501, 0502, 0530, 0531, 0532, 0533, 0534, 0535, 0536, 0537, 0538, 0539, 0540, 0542, 0543, 0544, 0545, 0546, 0547, 0548, 0549, 0550, 0551, 0552, 0553, 1648	SP0011, SP0012, SP0013, SP0014, SP0018, SP0209
日本	IS350	GSE	全部年款	远程发动机启动	√	√	√	√		SP0047
日本	IS350	GSE	全部年款	起动机启动控制	√	√	√	√	0256, 0257	
日本	IS350	GSE	全部年款	盲区监视系统(右侧单元)	√	√	√	√		SP0099, SP0100
日本	IS350	GSE	全部年款	盲区监视系统(左侧单元)	√	√	√	√		
日本	IS350	GSE	全部年款	预碰撞安全系统	√	√	√	√	0016, 0017, 0018, 0020, 0021, 0022, 0298	SP0005, SP0038, SP0039, SP0045
日本	IS350	GSE	全部年款	前识别摄像机	√	√	√	√	0052	
日本	IS350	GSE	全部年款	车道保持辅助(LKA)/车道偏离警报(LDA)	√	√	√	√	0823, 0824	
日本	IS350	GSE	全部年款	车道保持辅助/车道偏离警报(副)			√			

日本	IS350	GSE	全部年款	预碰撞安全系统2	√	√	√	√	0016, 0017, 0018, 0020, 0021, 0022, 0298	
日本	IS350	GSE	全部年款	中央网关	√	√	√	√		
日本	IS350	GSE	全部年款	智能驻车辅助/智能间隙声呐/间隙声呐	√	√	√	√	0023, 0024, 0025, 0026	
日本	IS350	GSE	全部年款	变速箱	√	√	√	√	0071, 0080, 0081, 0110, 0111, 0114, 0137, 0149, 0168, 0180, 0182, 0185, 0187, 0188, 0190, 0191, 0192, 0193, 0194, 0195, 0204, 0206, 0211, 0236, 0237, 0249, 0250, 0254, 0258, 0262, 1194, 1195, 1196, 1197, 1198, 1199, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1215, 1216, 1217, 1218, 1219, 1220, 1221, 1222, 1223, 1224, 1225, 1226, 1227, 1228, 1229, 1231	
日本	IS350	GSE	全部年款	电子动力方向机	√	√	√	√		

日本	IS350C	GSE	全部 年款	发动 机	√	√	√	√	0071, 0079, 0080, 0081, 0082, 0084, 0085, 0086, 0087, 0088, 0089, 0090, 0091, 0092, 0093, 0094, 0095, 0096, 0097, 0098, 0099, 0100, 0101, 0102, 0103, 0104, 0105, 0106, 0107, 0108, 0109, 0110, 0111, 0112, 0113, 0114, 0118, 0122, 0124, 0125, 0130, 0131, 0135, 0137, 0138, 0142, 0143, 0144, 0145, 0146, 0147, 0148, 0149, 0150, 0151, 0152, 0154, 0155, 0156, 0159, 0160, 0161, 0162, 0163, 0164, 0165, 0166, 0167, 0168, 0170, 0171, 0172, 0173, 0174, 0175, 0179, 0180, 0181, 0182, 0183, 0184, 0185, 0186, 0187, 0188, 0189, 0190, 0191, 0192, 0193, 0194, 0195, 0196, 0197, 0198, 0199, 0202, 0203, 0204, 0205, 0206, 0207,	SP0003, SP0004, SP0027, SP0029, SP0030, SP0031, SP0032, SP0124, SP0146, SP0147, SP0149, SP0150, SP0151, SP0152, SP0153, SP0154, SP0156, SP0208
----	--------	-----	----------	---------	---	---	---	---	---	--

日本	IS350C	GSE	全部年款	自动变速箱系统	√	√	√	√	0071, 0079, 0080, 0081, 0082, 0084, 0085, 0086, 0087, 0088, 0089, 0096, 0097, 0100, 0101, 0102, 0103, 0104, 0105, 0106, 0107, 0108, 0110, 0111, 0112, 0113, 0118, 0122, 0124, 0125, 0149, 0159, 0161, 0162, 0163, 0164, 0165, 0166, 0167, 0168, 0170, 0171, 0172, 0173, 0174, 0175, 0179, 0180, 0181, 0182, 0183, 0184, 0185, 0186, 0187, 0188, 0189, 0190, 0191, 0192, 0193, 0194, 0195, 0196, 0197, 0198, 0199, 0202, 0203, 0204, 0205, 0206, 0207, 0209, 0212, 0216, 0222, 0252, 0253, 0258, 0263, 0264, 0265, 0266, 0267, 0268, 0269, 0270, 1606	SP0003, SP0004, SP0030, SP0032, SP0124
日本	IS350C	GSE	全部年款	巡航控制	√	√	√	√		
日本	IS350C	GSE	全部年款	制动防抱死/稳定防滑控制系统	√	√	√	√	0026, 0376, 0377, 0379, 0380, 0382, 0383, 0821, 0822, 0826, 0827, 0828, 0829, 0832, 0833, 0834, 0835, 0836, 0837, 0838, 0839, 0840, 0841, 0842, 0843, 0844, 0845, 0846, 0847, 0848, 0849, 0851, 0852, 0853, 0854, 0855, 0856, 0857, 0858, 0859, 0860, 0861, 0862, 0863, 0864, 0865, 0866, 0867, 0868, 0869, 0870, 0871, 0872, 0873, 0874, 0876, 0877, 0884, 0885, 0886, 0887, 0888, 0889, 0890, 0891, 0892, 0893, 0894, 0896, 0897, 0898, 0907, 0911, 1538, 1670, 1671, 1672, 1673, 1674, 1675, 1676, 1677	SP0001, SP0003, SP0004, SP0021, SP0022, SP0023, SP0024

日本	IS350C	GSE	全部年款	胎压监测	√	√	√			SP0001, SP0002, SP0004
日本	IS350C	GSE	全部年款	电子液压助力转向	√	√	√	√		SP0001, SP0004, SP0009, SP0010
日本	IS350C	GSE	全部年款	空调	√	√	√		0556, 0557, 0558, 0561, 0562, 0573, 0594, 0598, 0599, 0615, 1016, 1017, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1703, 1704, 1705, 1706, 1707, 1708, 1709, 1710, 1711, 1712, 1713, 1714	SP0017
日本	IS350C	GSE	全部年款	安全气囊	√	√	√	√		SP0004
日本	IS350C	GSE	全部年款	车身	√	√	√		0319, 0331, 0333, 0337, 0339, 0429, 0498, 0499, 0500, 0501, 0783, 0784, 0785, 0801, 0805, 0806, 0809, 0815, 0816, 0912, 0913, 0917, 0918, 0919, 0920, 0921, 0922, 0923, 0924, 0926, 0927, 0928, 0929, 0934, 0969, 1648, 1665, 1666, 1682, 1688	SP0005
日本	IS350C	GSE	全部年款	网关	√	√	√			SP0005
日本	IS350C	GSE	全部年款	附件控制网关	√	√	√	√		SP0005
日本	IS350C	GSE	全部年款	3号车身	√	√	√		0031, 0032, 0312, 0313, 0314, 0315, 0316, 0320, 0321, 0325, 0329, 0330, 0332, 0337, 0338, 0805, 0917, 0918, 0931, 0944, 0945, 0946, 0947, 0948, 0949, 0950, 0952, 0953, 0955, 0956, 0957, 0958, 0959, 0961, 0962, 0967, 1678, 1679, 1680, 1681	

日本	IS350C	GSE	全部年款	5号车身			√		0031, 0032, 0312, 0313, 0314, 0315, 0316, 0320, 0321, 0329, 0330, 0332, 0337, 0338, 0917, 0918, 0931, 0953, 0955, 0956, 0957, 0958, 0961, 0962, 0967, 1678, 1679, 1680, 1681, 1689	
日本	IS350C	GSE	全部年款	驾驶员座椅控制单元			√		0422, 0423, 0424, 0515, 0516, 0517	
日本	IS350C	GSE	全部年款	前乘员座椅控制单元			√		0422, 0423, 0424, 0515, 0516, 0517	
日本	IS350C	GSE	全部年款	主开关			√		0939, 0940, 0941, 0942	
日本	IS350C	GSE	全部年款	前乘员门车窗控制多路网络主开关			√		0941	
日本	IS350C	GSE	全部年款	可伸缩硬顶	√	√	√		0970	
日本	IS350C	GSE	全部年款	电动调节转向柱	√	√	√	√	0472, 0473, 1005	

日本	IS350C	GSE	全部年款	组合仪表			√	0274, 0616, 0617, 0618, 0619, 0629, 0669, 0670, 0672, 0673, 0675, 0676, 0677, 0678, 0679, 0680, 0681, 0719, 0745, 0746, 0749, 0756, 0760, 0761, 0762, 0763, 0764, 0765, 0766, 0767, 0768, 0769, 0770, 0771, 0772, 0775, 0776, 0777, 0778, 0779, 0780, 0781, 0782, 1000, 1029, 1030, 1031, 1032, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1040, 1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046, 1048, 1049, 1050, 1051, 1052, 1053, 1054, 1056, 1057, 1058, 1059, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1663, 1664	
日本	IS350C	GSE	全部年款	右侧后视镜			√	0279, 0280, 0281, 0282, 0283, 0971, 0972, 0973, 0974, 0975, 0976, 0977, 0978, 0979, 0980	
日本	IS350C	GSE	全部年款	左侧后视镜			√	0279, 0280, 0281, 0282, 0283, 0971, 0973, 0975, 0976, 0977, 0978, 0979, 0980, 1686, 1687	
日本	IS350C	GSE	全部年款	组合开关			√		
日本	IS350C	GSE	全部年款	驻车辅助雷达	√	√	√	0023, 0024	SP0006
日本	IS350C	GSE	全部年款	雨量传感器			√		
日本	IS350C	GSE	全部年款	智能进入和启动	√	√	√	0536, 0537, 0542, 0544, 0545, 0546, 0547, 0548, 0549, 0550, 0551, 0552, 0553, 0938	SP0011, SP0013, SP0014, SP0209
日本	IS350C	GSE	全部年款	电源控制	√	√	√	0300, 0301, 0818, 0936	
日本	IS350C	GSE	全部年款	导航系统	√	√	√	√	SP0051
日本	IS350C	GSE	全部年款	雷达巡航	√	√	√	√	SP0041, SP0062

日本	IS350C	GSE	全部年款	预碰撞安全系统	√	√	√	√	0347, 0348, 0349, 0350	
日本	LC500	URZ	全部年款	发动机和自动变速箱系统	√	√	√	√	0071, 0079, 0080, 0081, 0082, 0084, 0085, 0086, 0087, 0088, 0089, 0090, 0091, 0092, 0093, 0094, 0095, 0096, 0097, 0098, 0099, 0100, 0101, 0102, 0103, 0104, 0105, 0106, 0107, 0108, 0109, 0110, 0111, 0112, 0113, 0114, 0118, 0122, 0124, 0125, 0130, 0131, 0135, 0137, 0138, 0142, 0143, 0144, 0145, 0146, 0147, 0148, 0149, 0150, 0151, 0152, 0154, 0155, 0156, 0159, 0160, 0161, 0162, 0163, 0164, 0165, 0166, 0167, 0168, 0170, 0171, 0172, 0173, 0174, 0175, 0179, 0180, 0181, 0182, 0183, 0184, 0185, 0186, 0187, 0188, 0189, 0190, 0191, 0192, 0193, 0194, 0195, 0196, 0197, 0198, 0199, 0202, 0203, 0204, 0205, 0206, 0207,	

日本	LC500	URZ	全部年款	变速箱	√	√	√	√	0071, 0080, 0081, 0110, 0111, 0114, 0137, 0149, 0168, 0180, 0182, 0185, 0187, 0188, 0190, 0191, 0192, 0193, 0194, 0195, 0204, 0206, 0211, 0236, 0237, 0249, 0250, 0254, 0258, 0262, 1194, 1195, 1196, 1197, 1198, 1199, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1215, 1216, 1217, 1218, 1219, 1220, 1221, 1222, 1223, 1224, 1225, 1226, 1227, 1228, 1229, 1231	
日本	LC500	URZ	全部年款	雷达巡航1	√	√	√	√	0026, 0421, 0422, 0423, 0424, 0425, 0513, 0514, 0515, 0516, 0517, 0519	
日本	LC500	URZ	全部年款	雷达巡航2	√	√	√	√		
日本	LC500	URZ	全部年款	空气悬架	√	√	√	√	0441, 0442, 0464, 0465, 0466, 0469, 0470, 1620, 1621, 1622, 1623, 1624, 1625, 1626, 1627, 1628, 1629, 1630, 1631, 1632, 1633, 1634, 1635, 1636, 1637, 1638, 1639, 1640, 1641, 1642, 1643, 1644, 1645, 1646	

日本	LC500	URZ	全部年款	制动防抱死/稳定防滑控制系统	√	√	√	√	0026, 0376, 0377, 0379, 0380, 0382, 0383, 0821, 0822, 0826, 0827, 0828, 0829, 0832, 0833, 0834, 0835, 0836, 0837, 0838, 0839, 0840, 0841, 0842, 0843, 0844, 0845, 0846, 0847, 0848, 0849, 0851, 0852, 0853, 0854, 0855, 0856, 0857, 0858, 0859, 0860, 0861, 0862, 0863, 0864, 0865, 0866, 0867, 0868, 0869, 0870, 0871, 0872, 0873, 0874, 0876, 0877, 0884, 0885, 0886, 0887, 0888, 0889, 0890, 0891, 0892, 0893, 0894, 0896, 0897, 0898, 0907, 0911, 1538, 1670, 1671, 1672, 1673, 1674, 1675, 1676, 1677	
日本	LC500	URZ	全部年款	胎压监测	√	√	√			
日本	LC500	URZ	全部年款	电子液压助力转向	√	√	√	√		
日本	LC500	URZ	全部年款	可变齿比转向系统	√	√	√	√		
日本	LC500	URZ	全部年款	电动驻车制动	√	√	√	√	0376, 0377, 0378, 0379, 0380, 0381, 0382, 0383, 0384, 0385, 0386, 0387, 0388, 0389, 0390, 0391, 0392, 0393, 0394, 0395, 0396, 0397	
日本	LC500	URZ	全部年款	智能驻车辅助/驻车辅助监视器	√	√	√	√		
日本	LC500	URZ	全部年款	前识别摄像机	√	√	√	√	0052	

日本	LC500	URZ	全部年款	车道保持辅助(LKA)/车道偏离警报(LDA)	√	√	√	√	0823, 0824	
日本	LC500	URZ	全部年款	车道保持辅助/车道偏离警报(副)			√			
日本	LC500	URZ	全部年款	行车安全辅助系统(DRS)	√	√	√	√		
日本	LC500	URZ	全部年款	转向角度传感器	√	√	√			
日本	LC500	URZ	全部年款	空调	√	√	√	√	0556, 0557, 0558, 0560, 0561, 0563, 0564, 0565, 0566, 0567, 0568, 0569, 0570, 0571, 0572, 0574, 0575, 0576, 0577, 0578, 0579, 0580, 0581, 0582, 0583, 0584, 0585, 0586, 0588, 0594, 0599, 0600, 0601, 0602, 0603, 0604, 0605, 0606, 0607, 0608, 0609, 0610, 0611, 0612, 0613, 0614, 0615, 1649, 1650, 1651, 1652, 1653, 1654, 1655, 1656, 1657, 1658, 1659, 1660, 1661	
日本	LC500	URZ	全部年款	防盗系统	√	√	√		0333, 0498, 0499, 0501, 0502, 1647	
日本	LC500	URZ	全部年款	安全气囊	√	√	√	√		
日本	LC500	URZ	全部年款	预碰撞安全系统2	√	√	√	√	0016, 0017, 0018, 0020, 0021, 0022, 0298	

日本	LC500	URZ	全部年款	主车身	√	√	√	√	0005, 0282, 0300, 0301, 0317, 0319, 0333, 0335, 0337, 0339, 0426, 0427, 0429, 0433, 0434, 0435, 0436, 0490, 0496, 0497, 0498, 0499, 0500, 0501, 0502, 0783, 0784, 0785, 0786, 0787, 0788, 0789, 0790, 0791, 0792, 0793, 0796, 0797, 0798, 0799, 0800, 0801, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810, 0811, 0812, 0813, 0815, 0816, 0817, 0818, 1665, 1666, 1667, 1668	
日本	LC500	URZ	全部年款	附件控制网关	√	√	√	√		
日本	LC500	URZ	全部年款	中央网关	√	√	√	√		
日本	LC500	URZ	全部年款	右前车门模块	√	√	√	√	0275, 0276, 0277, 0278, 0280, 0281, 0282, 0283, 0284, 0426, 0427, 1612	
日本	LC500	URZ	全部年款	左前车门模块	√	√	√	√	0275, 0276, 0277, 0278, 0280, 0281, 0282, 0283, 0284, 0426, 0427, 1612	
日本	LC500	URZ	全部年款	驾驶员门车窗控制	√	√	√		0528	
日本	LC500	URZ	全部年款	前乘员门车窗控制	√	√	√		0528	
日本	LC500	URZ	全部年款	驾驶员座椅控制单元	√	√	√	√	0026, 0421, 0422, 0423, 0424, 0513, 0514, 0515, 0516, 0517, 0518, 0519	
日本	LC500	URZ	全部年款	前乘员座椅控制单元	√	√	√	√	0026, 0421, 0422, 0423, 0424, 0425, 0513, 0514, 0515, 0516, 0517, 0519	
日本	LC500	URZ	全部年款	主开关	√	√	√			

日本	LC500	URZ	全部年款	电动调节转向柱	√	√	√		1513, 1514	
日本	LC500	URZ	全部年款	组合仪表	√	√	√	√	0398, 0616, 0617, 0618, 0619, 0620, 0621, 0622, 0624, 0625, 0626, 0627, 0628, 0629, 0630, 0632, 0633, 0634, 0635, 0636, 0637, 0638, 0639, 0640, 0641, 0642, 0643, 0644, 0645, 0646, 0647, 0648, 0649, 0650, 0651, 0652, 0653, 0654, 0655, 0656, 0657, 0658, 0659, 0660, 0661, 0662, 0663, 0664, 0665, 0666, 0667, 0668, 0669, 0670, 0672, 0673, 0674, 0675, 0676, 0677, 0678, 0679, 0680, 0681, 0682, 0683, 0684, 0685, 0686, 0687, 0688, 0689, 0690, 0691, 0692, 0693, 0694, 0695, 0696, 0697, 0698, 0699, 0700, 0701, 0702, 0703, 0704, 0705, 0706, 0707, 0708, 0709, 0710, 0711, 0712, 0713, 0716, 0717, 0718, 0719, 0720, 0721,	
日本	LC500	URZ	全部年款	抬头显示器	√	√	√		0049, 0050, 1506, 1507, 1508, 1509, 1510, 1511, 1512	
日本	LC500	URZ	全部年款	间隙声纳雷达	√	√	√	√	0023, 0024, 0025, 0026	
日本	LC500	URZ	全部年款	雨水/湿度传感器单元	√	√	√			
日本	LC500	URZ	全部年款	雨刮器	√	√	√	√	0031, 0032	
日本	LC500	URZ	全部年款	前大灯自动调平	√	√	√	√	0002, 0003, 0004, 0005, 0006, 0007, 0008, 0009, 0013, 0014, 0015	

日本	LC500	URZ	全部年款	大灯自动调平控制(右侧单元)	√	√	√		0001, 0002, 0003, 0004, 0005, 0006	
日本	LC500	URZ	全部年款	智能进入和启动	√	√	√	√	0329, 0333, 0496, 0501, 0502, 0530, 0531, 0532, 0533, 0534, 0535, 0536, 0537, 0538, 0539, 0540, 0542, 0543, 0544, 0545, 0546, 0547, 0548, 0549, 0550, 0551, 0552, 0553, 1648	
日本	LC500	URZ	全部年款	电源控制	√	√	√	√	0299, 0300, 0301, 1614, 1615, 1616, 1617	
日本	LC500	URZ	全部年款	远程发动机启动	√	√	√	√		
日本	LC500	URZ	全部年款	启动机启动控制	√	√	√	√	0256, 0257	
日本	LC500	URZ	全部年款	导航系统	√	√	√	√		
日本	LC500	URZ	全部年款	主动后尾翼控制系统	√	√	√		1189, 1190, 1191, 1192, 1193	
日本	LC500	URZ	全部年款	盲区监视系统(右侧单元)	√	√	√	√		
日本	LC500	URZ	全部年款	盲区监视系统(左侧单元)	√	√	√	√		
日本	LC500	URZ	全部年款	主动噪声控制	√	√	√		1515, 1516, 1517, 1518, 1519	
日本	LC500	URZ	全部年款	行人保护	√	√	√			
日本	LC500	URZ	全部年款	副电池模块	√	√	√			

日本	LC500	URZ	全部年款	1号电源集成单元	√	√	√			
日本	LC500	URZ	全部年款	3号电源集成单元	√	√	√			
日本	LC500	URZ	全部年款	车载通信服务系统	√	√	√		1521, 1522	
日本	LC500c	URZ100	全部年款	发动机和自动变速箱系统	√	√	√	√	0071, 0079, 0080, 0081, 0082, 0084, 0085, 0086, 0087, 0088, 0089, 0090, 0091, 0092, 0093, 0094, 0095, 0096, 0097, 0098, 0099, 0100, 0101, 0102, 0103, 0104, 0105, 0106, 0107, 0108, 0109, 0110, 0111, 0112, 0113, 0114, 0118, 0122, 0124, 0125, 0130, 0131, 0135, 0137, 0138, 0142, 0143, 0144, 0145, 0146, 0147, 0148, 0149, 0150, 0151, 0152, 0154, 0155, 0156, 0159, 0160, 0161, 0162, 0163, 0164, 0165, 0166, 0167, 0168, 0170, 0171, 0172, 0173, 0174, 0175, 0179, 0180, 0181, 0182, 0183, 0184, 0185, 0186, 0187, 0188, 0189, 0190, 0191, 0192, 0193, 0194, 0195, 0196, 0197, 0198, 0199, 0202, 0203, 0204, 0205, 0206, 0207,	

日本	LC500c	URZ100	全部年款	变速箱	√	√	√	√	0071, 0080, 0081, 0110, 0111, 0114, 0137, 0149, 0168, 0180, 0182, 0185, 0187, 0188, 0190, 0191, 0192, 0193, 0194, 0195, 0204, 0206, 0211, 0236, 0237, 0249, 0250, 0254, 0258, 0262, 1194, 1195, 1196, 1197, 1198, 1199, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1215, 1216, 1217, 1218, 1219, 1220, 1221, 1222, 1223, 1224, 1225, 1226, 1227, 1228, 1229, 1231
日本	LC500c	URZ100	全部年款	雷达巡航1	√	√	√	√	0026, 0421, 0422, 0423, 0424, 0425, 0513, 0514, 0515, 0516, 0517, 0519
日本	LC500c	URZ100	全部年款	雷达巡航2	√	√	√	√	
日本	LC500c	URZ100	全部年款	空气悬架	√	√	√	√	0441, 0442, 0464, 0465, 0466, 0469, 0470, 1620, 1621, 1622, 1623, 1624, 1625, 1626, 1627, 1628, 1629, 1630, 1631, 1632, 1633, 1634, 1635, 1636, 1637, 1638, 1639, 1640, 1641, 1642, 1643, 1644, 1645, 1646

日本	LC500c	URZ100	全部年款	制动防抱死/稳定防滑控制系统	√	√	√	√	0026, 0376, 0377, 0379, 0380, 0382, 0383, 0821, 0822, 0826, 0827, 0828, 0829, 0832, 0833, 0834, 0835, 0836, 0837, 0838, 0839, 0840, 0841, 0842, 0843, 0844, 0845, 0846, 0847, 0848, 0849, 0851, 0852, 0853, 0854, 0855, 0856, 0857, 0858, 0859, 0860, 0861, 0862, 0863, 0864, 0865, 0866, 0867, 0868, 0869, 0870, 0871, 0872, 0873, 0874, 0876, 0877, 0884, 0885, 0886, 0887, 0888, 0889, 0890, 0891, 0892, 0893, 0894, 0896, 0897, 0898, 0907, 0911, 1538, 1670, 1671, 1672, 1673, 1674, 1675, 1676, 1677	
日本	LC500c	URZ100	全部年款	胎压监测	√	√	√			
日本	LC500c	URZ100	全部年款	电子液压助力转向	√	√	√	√		
日本	LC500c	URZ100	全部年款	电动驻车制动	√	√	√	√	0376, 0377, 0378, 0379, 0380, 0381, 0382, 0383, 0384, 0385, 0386, 0387, 0388, 0389, 0390, 0391, 0392, 0393, 0394, 0395, 0396, 0397	
日本	LC500c	URZ100	全部年款	智能驻车辅助/驻车辅助监视器	√	√	√	√		
日本	LC500c	URZ100	全部年款	前识别摄像机	√	√	√	√	0052	

日本	LC500c	URZ100	全部年款	车道保持辅助(LKA)/车道偏离警报(LDA)	√	√	√	√	0823, 0824	
日本	LC500c	URZ100	全部年款	车道保持辅助/车道偏离警报(副)			√			
日本	LC500c	URZ100	全部年款	转向角度传感器	√	√	√			
日本	LC500c	URZ100	全部年款	空调	√	√	√	√	0556, 0557, 0558, 0560, 0561, 0563, 0564, 0565, 0566, 0567, 0568, 0569, 0570, 0571, 0572, 0574, 0575, 0576, 0577, 0578, 0579, 0580, 0581, 0582, 0583, 0584, 0585, 0586, 0588, 0594, 0599, 0600, 0601, 0602, 0603, 0604, 0605, 0606, 0607, 0608, 0609, 0610, 0611, 0612, 0613, 0614, 0615, 1649, 1650, 1651, 1652, 1653, 1654, 1655, 1656, 1657, 1658, 1659, 1660, 1661	
日本	LC500c	URZ100	全部年款	安全气囊	√	√	√	√		
日本	LC500c	URZ100	全部年款	预碰撞安全系统2	√	√	√	√	0016, 0017, 0018, 0020, 0021, 0022, 0298	

日本	LC500c	URZ100	全部年款	主车身	√	√	√	√	0005, 0282, 0300, 0301, 0317, 0319, 0333, 0335, 0337, 0339, 0426, 0427, 0429, 0433, 0434, 0435, 0436, 0490, 0496, 0497, 0498, 0499, 0500, 0501, 0502, 0783, 0784, 0785, 0786, 0787, 0788, 0789, 0790, 0791, 0792, 0793, 0796, 0797, 0798, 0799, 0800, 0801, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810, 0811, 0812, 0813, 0815, 0816, 0817, 0818, 1665, 1666, 1667, 1668	
日本	LC500c	URZ100	全部年款	附件控制网关	√	√	√	√		
日本	LC500c	URZ100	全部年款	中央网关	√	√	√	√		
日本	LC500c	URZ100	全部年款	右前车门模块	√	√	√	√	0275, 0276, 0277, 0278, 0280, 0281, 0282, 0283, 0284, 0426, 0427, 1612	
日本	LC500c	URZ100	全部年款	左前车门模块	√	√	√	√	0275, 0276, 0277, 0278, 0280, 0281, 0282, 0283, 0284, 0426, 0427, 1612	
日本	LC500c	URZ100	全部年款	驾驶员门车窗控制	√	√	√		0528	
日本	LC500c	URZ100	全部年款	前乘员门车窗控制	√	√	√		0528	
日本	LC500c	URZ100	全部年款	左后门车窗控制	√	√	√		0528	
日本	LC500c	URZ100	全部年款	右后门车窗控制	√	√	√		0528	
日本	LC500c	URZ100	全部年款	驾驶员座椅控制单元	√	√	√	√	0026, 0421, 0422, 0423, 0424, 0513, 0514, 0515, 0516, 0517, 0518, 0519	

日本	LC500c	URZ100	全部年款	前乘员座椅控制单元	√	√	√	√	0026, 0421, 0422, 0423, 0424, 0425, 0513, 0514, 0515, 0516, 0517, 0519	
日本	LC500c	URZ100	全部年款	主开关	√	√	√			
日本	LC500c	URZ100	全部年款	滑动天窗	√	√	√			
日本	LC500c	URZ100	全部年款	电动调节转向柱	√	√	√		1513, 1514	
日本	LC500c	URZ100	全部年款	组合仪表	√	√	√	√	0398, 0616, 0617, 0618, 0619, 0620, 0621, 0622, 0624, 0625, 0626, 0627, 0628, 0629, 0630, 0632, 0633, 0634, 0635, 0636, 0637, 0638, 0639, 0640, 0641, 0642, 0643, 0644, 0645, 0646, 0647, 0648, 0649, 0650, 0651, 0652, 0653, 0654, 0655, 0656, 0657, 0658, 0659, 0660, 0661, 0662, 0663, 0664, 0665, 0666, 0667, 0668, 0669, 0670, 0672, 0673, 0674, 0675, 0676, 0677, 0678, 0679, 0680, 0681, 0682, 0683, 0684, 0685, 0686, 0687, 0688, 0689, 0690, 0691, 0692, 0693, 0694, 0695, 0696, 0697, 0698, 0699, 0700, 0701, 0702, 0703, 0704, 0705, 0706, 0707, 0708, 0709, 0710, 0711, 0712, 0713, 0716, 0717, 0718, 0719, 0720, 0721,	
日本	LC500c	URZ100	全部年款	抬头显示器	√	√	√		0049, 0050, 1506, 1507, 1508, 1509, 1510, 1511, 1512	
日本	LC500c	URZ100	全部年款	间隙声纳雷达	√	√	√	√	0023, 0024, 0025, 0026	

日本	LC500c	URZ100	全部年款	雨水/湿度传感器单元	√	√	√			
日本	LC500c	URZ100	全部年款	雨刮器	√	√	√	√	0031, 0032	
日本	LC500c	URZ100	全部年款	前大灯自动调平	√	√	√	√	0002, 0003, 0004, 0005, 0006, 0007, 0008, 0009, 0013, 0014, 0015	
日本	LC500c	URZ100	全部年款	大灯自动调平控制(右侧单元)	√	√	√		0001, 0002, 0003, 0004, 0005, 0006	
日本	LC500c	URZ100	全部年款	智能进入和起动车	√	√	√	√	0329, 0333, 0496, 0501, 0502, 0530, 0531, 0532, 0533, 0534, 0535, 0536, 0537, 0538, 0539, 0540, 0542, 0543, 0544, 0545, 0546, 0547, 0548, 0549, 0550, 0551, 0552, 0553, 1648	
日本	LC500c	URZ100	全部年款	电源控制	√	√	√	√	0299, 0300, 0301, 1614, 1615, 1616, 1617	
日本	LC500c	URZ100	全部年款	远程发动机启动	√	√	√	√		
日本	LC500c	URZ100	全部年款	起动机启动控制	√	√	√	√	0256, 0257	
日本	LC500c	URZ100	全部年款	导航系统	√	√	√	√		
日本	LC500c	URZ100	全部年款	盲区监视系统(右侧单元)	√	√	√	√		
日本	LC500c	URZ100	全部年款	盲区监视系统(左侧单元)	√	√	√	√		
日本	LC500c	URZ100	全部年款	主动噪声控制	√	√	√		1515, 1516, 1517, 1518, 1519	

日本	LC500c	URZ100	全部年款	行人保护	√	√	√			
日本	LC500c	URZ100	全部年款	副电池模块	√	√	√			
日本	LC500c	URZ100	全部年款	1号电源集成单元	√	√	√			
日本	LC500c	URZ100	全部年款	3号电源集成单元	√	√	√			
日本	LC500c	URZ100	全部年款	车载通信服务系统	√	√	√		1521, 1522	
日本	LC500h	GWZ100	全部年款	发动机	√	√	√	√	0071, 0080, 0081, 0110, 0111, 0114, 0137, 0149, 0155, 0158, 0168, 0180, 0182, 0185, 0187, 0188, 0190, 0191, 0192, 0193, 0194, 0195, 0204, 0206, 0211, 0236, 0237, 0249, 0250, 0254, 0258, 0262, 1194, 1195, 1196, 1197, 1198, 1199, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1215, 1216, 1217, 1218, 1219, 1220, 1221, 1222, 1223, 1224, 1225, 1226, 1227, 1228, 1229, 1230, 1231, 1232	
日本	LC500h	GWZ100	全部年款	混合动力控制	√	√	√	√		
日本	LC500h	GWZ100	全部年款	电动机发电机	√	√	√	√	0177, 0212, 0213	
日本	LC500h	GWZ100	全部年款	混动电池系统	√	√	√		1494, 1520	
日本	LC500h	GWZ100	全部年款	雷达巡航1	√	√	√			
日本	LC500h	GWZ100	全部年款	雷达巡航2	√	√	√	√		

日本	LC500h	GWZ100	全部年款	空气悬架	√	√	√	√	0441, 0442, 0464, 0465, 0466, 0469, 0470, 1620, 1621, 1622, 1623, 1624, 1625, 1626, 1627, 1628, 1629, 1630, 1631, 1632, 1633, 1634, 1635, 1636, 1637, 1638, 1639, 1640, 1641, 1642, 1643, 1644, 1645, 1646	
日本	LC500h	GWZ100	全部年款	制动防抱死/稳定防滑控制系统	√	√	√	√	0026, 0376, 0377, 0379, 0380, 0382, 0383, 0821, 0822, 0826, 0827, 0828, 0829, 0832, 0833, 0834, 0835, 0836, 0837, 0838, 0839, 0840, 0841, 0842, 0843, 0844, 0845, 0846, 0847, 0848, 0849, 0851, 0852, 0853, 0854, 0855, 0856, 0857, 0858, 0859, 0860, 0861, 0862, 0863, 0864, 0865, 0866, 0867, 0868, 0869, 0870, 0871, 0872, 0873, 0874, 0876, 0877, 0884, 0885, 0886, 0887, 0888, 0889, 0890, 0891, 0892, 0893, 0894, 0896, 0897, 0898, 0907, 0911, 1538, 1670, 1671, 1672, 1673, 1674, 1675, 1676, 1677	
日本	LC500h	GWZ100	全部年款	胎压监测	√	√	√			
日本	LC500h	GWZ100	全部年款	电子动力方向机	√	√	√	√		
日本	LC500h	GWZ100	全部年款	可变齿比转向系统	√	√	√	√		
日本	LC500h	GWZ100	全部年款	电动驻车制动	√	√	√	√	0376, 0377, 0378, 0379, 0380, 0381, 0382, 0383, 0384, 0385, 0386, 0387, 0388, 0389, 0390, 0391, 0392, 0393, 0394, 0395, 0396, 0397	

日本	LC500h	GWZ100	全部年款	智能驻车辅助/驻车辅助监视器	√	√	√	√		
日本	LC500h	GWZ100	全部年款	前识别摄像机	√	√	√	√	0052	
日本	LC500h	GWZ100	全部年款	车道保持辅助(LKA)/车道偏离警报(LDA)	√	√	√	√	0823, 0824	
日本	LC500h	GWZ100	全部年款	车道保持辅助/车道偏离警报(副)			√			
日本	LC500h	GWZ100	全部年款	行车安全辅助系统(DRS)	√	√	√	√		
日本	LC500h	GWZ100	全部年款	转向角度传感器	√	√	√			

日本	LC500h	GWZ100	全部年款	空调	√	√	√	√	0556, 0557, 0558, 0560, 0561, 0563, 0564, 0565, 0566, 0567, 0568, 0569, 0570, 0571, 0572, 0574, 0575, 0576, 0577, 0578, 0579, 0580, 0581, 0582, 0583, 0584, 0585, 0586, 0588, 0594, 0599, 0600, 0601, 0602, 0603, 0604, 0605, 0606, 0607, 0608, 0609, 0610, 0611, 0612, 0613, 0614, 0615, 1649, 1650, 1651, 1652, 1653, 1654, 1655, 1656, 1657, 1658, 1659, 1660, 1661	
日本	LC500h	GWZ100	全部年款	安全气囊	√	√	√	√		
日本	LC500h	GWZ100	全部年款	预碰撞安全系统2	√	√	√	√	0016, 0017, 0018, 0020, 0021, 0022, 0298	
日本	LC500h	GWZ100	全部年款	主车身	√	√	√	√	0005, 0282, 0300, 0301, 0317, 0319, 0333, 0335, 0337, 0339, 0426, 0427, 0429, 0433, 0434, 0435, 0436, 0490, 0496, 0497, 0498, 0499, 0500, 0501, 0502, 0783, 0784, 0785, 0786, 0787, 0788, 0789, 0790, 0791, 0792, 0793, 0796, 0797, 0798, 0799, 0800, 0801, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810, 0811, 0812, 0813, 0815, 0816, 0817, 0818, 1665, 1666, 1667, 1668	
日本	LC500h	GWZ100	全部年款	附件控制网关	√	√	√	√		
日本	LC500h	GWZ100	全部年款	中央网关	√	√	√	√		
日本	LC500h	GWZ100	全部年款	右前车门模块	√	√	√	√	0275, 0276, 0277, 0278, 0280, 0281, 0282, 0283, 0284, 0426, 0427, 1612	

日本	LC500h	GWZ100	全部年款	左前车门模块	√	√	√	√	0275, 0276, 0277, 0278, 0280, 0281, 0282, 0283, 0284, 0426, 0427, 1612	
日本	LC500h	GWZ100	全部年款	驾驶员门车窗控制	√	√	√		0528	
日本	LC500h	GWZ100	全部年款	前乘员门车窗控制	√	√	√		0528	
日本	LC500h	GWZ100	全部年款	驾驶员座椅控制单元	√	√	√	√	0026, 0421, 0422, 0423, 0424, 0513, 0514, 0515, 0516, 0517, 0518, 0519	
日本	LC500h	GWZ100	全部年款	前乘员座椅控制单元	√	√	√	√	0026, 0421, 0422, 0423, 0424, 0425, 0513, 0514, 0515, 0516, 0517, 0519	
日本	LC500h	GWZ100	全部年款	主开关	√	√	√			
日本	LC500h	GWZ100	全部年款	电动调节转向柱	√	√	√		1513, 1514	

日本	LC500h	GWZ100	全部年款	组合仪表	√	√	√	√	0398, 0616, 0617, 0618, 0619, 0620, 0621, 0622, 0624, 0625, 0626, 0627, 0628, 0629, 0630, 0632, 0633, 0634, 0635, 0636, 0637, 0638, 0639, 0640, 0641, 0642, 0643, 0644, 0645, 0646, 0647, 0648, 0649, 0650, 0651, 0652, 0653, 0654, 0655, 0656, 0657, 0658, 0659, 0660, 0661, 0662, 0663, 0664, 0665, 0666, 0667, 0668, 0669, 0670, 0672, 0673, 0674, 0675, 0676, 0677, 0678, 0679, 0680, 0681, 0682, 0683, 0684, 0685, 0686, 0687, 0688, 0689, 0690, 0691, 0692, 0693, 0694, 0695, 0696, 0697, 0698, 0699, 0700, 0701, 0702, 0703, 0704, 0705, 0706, 0707, 0708, 0709, 0710, 0711, 0712, 0713, 0716, 0717, 0718, 0719, 0720, 0721,	
日本	LC500h	GWZ100	全部年款	抬头显示器	√	√	√		0049, 0050, 1506, 1507, 1508, 1509, 1510, 1511, 1512	
日本	LC500h	GWZ100	全部年款	间隙声纳雷达	√	√	√	√	0023, 0024, 0025, 0026	
日本	LC500h	GWZ100	全部年款	雨水/湿度传感器单元	√	√	√			
日本	LC500h	GWZ100	全部年款	雨刮器	√	√	√	√	0031, 0032	
日本	LC500h	GWZ100	全部年款	弯道辅助照明 (AFS)	√	√	√	√	0007, 0008, 0009, 0474, 0475, 0476, 0477, 0478, 0479, 0480, 0481, 0482, 0483, 0484, 0485, 0486, 0487, 0488, 0489, 0490, 0491, 0492, 0493	

日本	LC500h	GWZ100	全部年款	弯道辅助照明右侧系统 (AFS)	√	√	√		0001, 0002, 0003, 0004, 0005, 0028	
日本	LC500h	GWZ100	全部年款	前大灯自动调平	√	√	√	√	0002, 0003, 0004, 0005, 0006, 0007, 0008, 0009, 0013, 0014, 0015	
日本	LC500h	GWZ100	全部年款	大灯自动调平控制 (右侧单元)	√	√	√		0001, 0002, 0003, 0004, 0005, 0006	
日本	LC500h	GWZ100	全部年款	智能进入和起动车	√	√	√	√	0329, 0333, 0496, 0501, 0502, 0530, 0531, 0532, 0533, 0534, 0535, 0536, 0537, 0538, 0539, 0540, 0542, 0543, 0544, 0545, 0546, 0547, 0548, 0549, 0550, 0551, 0552, 0553, 1648	
日本	LC500h	GWZ100	全部年款	电源控制	√	√	√	√	0299, 0300, 0301, 1614, 1615, 1616, 1617	
日本	LC500h	GWZ100	全部年款	远程发动机启动	√	√	√	√		
日本	LC500h	GWZ100	全部年款	导航系统	√	√	√	√		
日本	LC500h	GWZ100	全部年款	主动后尾翼控制系统	√	√	√		1189, 1190, 1191, 1192, 1193	
日本	LC500h	GWZ100	全部年款	盲区监视系统 (右侧单元)	√	√	√	√		
日本	LC500h	GWZ100	全部年款	盲区监视系统 (左侧单元)	√	√	√	√		

日本	LC500h	GWZ100	全部年款	车辆接近警示系统	√	√	√		0044, 0045, 0046	
日本	LC500h	GWZ100	全部年款	主动噪声控制	√	√	√		1515, 1516, 1517, 1518, 1519	
日本	LC500h	GWZ100	全部年款	行人保护	√	√	√			
日本	LC500h	GWZ100	全部年款	副电池模块	√	√	√			
日本	LC500h	GWZ100	全部年款	1号电源集成单元	√	√	√			SP0200
日本	LC500h	GWZ100	全部年款	2号电源集成单元	√	√	√			SP0200
日本	LC500h	GWZ100	全部年款	3号电源集成单元	√	√	√			SP0200
日本	LC500h	GWZ100	全部年款	车辆接近警示系统	√	√	√		0044, 0045, 1766, 1767, 1768, 1769, 1770, 1771	
日本	LC500h	GWZ100	全部年款	车载通信服务系统	√	√	√		1521, 1522	

日本	LFA	LFA	全部年款	发动机和自动变速箱系统	√	√	√	√	0071, 0079, 0080, 0081, 0082, 0084, 0085, 0086, 0087, 0088, 0089, 0090, 0091, 0092, 0093, 0094, 0095, 0096, 0097, 0098, 0099, 0100, 0101, 0102, 0103, 0104, 0105, 0106, 0107, 0108, 0109, 0110, 0111, 0112, 0113, 0114, 0118, 0122, 0124, 0125, 0130, 0131, 0135, 0137, 0138, 0142, 0143, 0144, 0145, 0146, 0147, 0148, 0149, 0150, 0151, 0152, 0154, 0155, 0156, 0159, 0160, 0161, 0162, 0163, 0164, 0165, 0166, 0167, 0168, 0170, 0171, 0172, 0173, 0174, 0175, 0179, 0180, 0181, 0182, 0183, 0184, 0185, 0186, 0187, 0188, 0189, 0190, 0191, 0192, 0193, 0194, 0195, 0196, 0197, 0198, 0199, 0202, 0203, 0204, 0205, 0206, 0207,	SP0003, SP0004, SP0027, SP0029, SP0030, SP0031, SP0032, SP0043, SP0044, SP0124, SP0146, SP0149, SP0150, SP0151, SP0152, SP0153, SP0154, SP0156, SP0208
----	-----	-----	------	-------------	---	---	---	---	---	--

日本	LFA	LFA	全部年款	发动机2	√	√	√	√	0071, 0079, 0080, 0081, 0082, 0084, 0085, 0086, 0087, 0088, 0089, 0096, 0097, 0100, 0101, 0102, 0103, 0104, 0105, 0106, 0107, 0108, 0109, 0110, 0111, 0112, 0113, 0114, 0118, 0122, 0124, 0125, 0130, 0131, 0135, 0137, 0138, 0142, 0143, 0144, 0145, 0146, 0147, 0148, 0149, 0150, 0151, 0152, 0159, 0161, 0162, 0163, 0164, 0165, 0166, 0167, 0168, 0170, 0171, 0172, 0173, 0174, 0175, 0179, 0180, 0181, 0182, 0183, 0184, 0185, 0186, 0187, 0188, 0189, 0190, 0191, 0192, 0193, 0194, 0195, 0196, 0197, 0198, 0199, 0202, 0203, 0204, 0205, 0206, 0207, 0209, 0212, 0216, 0226, 0227, 0228, 0229, 0230, 0231, 0232, 0233, 0234,	SP0004, SP0179
日本	LFA	LFA	全部年款	ASG	√	√	√	√	1184, 1185, 1186, 1187, 1188	SP0178

日本	LFA	LFA	全部年款	制动防抱死/稳定防滑控制系统	√	√	√	√	0026, 0376, 0377, 0379, 0380, 0382, 0383, 0821, 0822, 0826, 0827, 0828, 0829, 0832, 0833, 0834, 0835, 0836, 0837, 0838, 0839, 0840, 0841, 0842, 0843, 0844, 0845, 0846, 0847, 0848, 0849, 0851, 0852, 0853, 0854, 0855, 0856, 0857, 0858, 0859, 0860, 0861, 0862, 0863, 0864, 0865, 0866, 0867, 0868, 0869, 0870, 0871, 0872, 0873, 0874, 0876, 0877, 0884, 0885, 0886, 0887, 0888, 0889, 0890, 0891, 0892, 0893, 0894, 0896, 0897, 0898, 0907, 0911, 1538, 1670, 1671, 1672, 1673, 1674, 1675, 1676, 1677	SP0001, SP0003, SP0004, SP0021, SP0022, SP0023, SP0024
日本	LFA	LFA	全部年款	电子液压助力转向	√	√	√	√		SP0001, SP0004, SP0009, SP0010
日本	LFA	LFA	全部年款	电动车驻车制动	√	√	√	√	0376, 0377, 0378, 0379, 0380, 0381, 0382, 0383, 0384, 0385, 0386, 0387, 0388, 0389, 0390, 0391, 0392, 0393, 0394, 0395, 0396, 0397	SP0003, SP0004
日本	LFA	LFA	全部年款	空调	√	√	√	√	0556, 0557, 0558, 0560, 0561, 0563, 0564, 0565, 0566, 0567, 0568, 0569, 0570, 0571, 0572, 0574, 0575, 0576, 0577, 0578, 0579, 0580, 0581, 0582, 0583, 0584, 0585, 0586, 0588, 0594, 0599, 0600, 0601, 0602, 0603, 0604, 0605, 0606, 0607, 0608, 0609, 0610, 0611, 0612, 0613, 0614, 0615, 1649, 1650, 1651, 1652, 1653, 1654, 1655, 1656, 1657, 1658, 1659, 1660, 1661	SP0016, SP0017, SP0052

日本	LFA	LFA	全部年款	停机系统状态由认证ECU或智能钥匙ECU确定	√	√	√		0501	SP0066
日本	LFA	LFA	全部年款	防盗系统	√	√	√		0333, 0498, 0499, 0501, 0502, 1647	
日本	LFA	LFA	全部年款	安全气囊	√	√	√	√		SP0004
日本	LFA	LFA	全部年款	主车身	√	√	√	√	0005, 0282, 0300, 0301, 0317, 0319, 0333, 0335, 0337, 0339, 0426, 0427, 0429, 0433, 0434, 0435, 0436, 0490, 0496, 0497, 0498, 0499, 0500, 0501, 0502, 0783, 0784, 0785, 0786, 0787, 0788, 0789, 0790, 0791, 0792, 0793, 0796, 0797, 0798, 0799, 0800, 0801, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810, 0811, 0812, 0813, 0815, 0816, 0817, 0818, 1665, 1666, 1667, 1668	SP0005, SP0018, SP0019, SP0020
日本	LFA	LFA	全部年款	网关	√	√	√	√		SP0005
日本	LFA	LFA	全部年款	驾驶员门车窗控制	√	√	√		0528	
日本	LFA	LFA	全部年款	前乘员门车窗控制	√	√	√		0528	
日本	LFA	LFA	全部年款	驾驶员座椅控制单元	√	√	√	√	0026, 0421, 0422, 0423, 0424, 0513, 0514, 0515, 0516, 0517, 0518, 0519	
日本	LFA	LFA	全部年款	前乘员座椅控制单元	√	√	√	√	0026, 0421, 0422, 0423, 0424, 0425, 0513, 0514, 0515, 0516, 0517, 0519	

日本	LFA	LFA	全部年款	组合仪表	√	√	√	√	0398, 0616, 0617, 0618, 0619, 0620, 0621, 0622, 0624, 0625, 0626, 0627, 0628, 0629, 0630, 0632, 0633, 0634, 0635, 0636, 0637, 0638, 0639, 0640, 0641, 0642, 0643, 0644, 0645, 0646, 0647, 0648, 0649, 0650, 0651, 0652, 0653, 0654, 0655, 0656, 0657, 0658, 0659, 0660, 0661, 0662, 0663, 0664, 0665, 0666, 0667, 0668, 0669, 0670, 0672, 0673, 0674, 0675, 0676, 0677, 0678, 0679, 0680, 0681, 0682, 0683, 0684, 0685, 0686, 0687, 0688, 0689, 0690, 0691, 0692, 0693, 0694, 0695, 0696, 0697, 0698, 0699, 0700, 0701, 0702, 0703, 0704, 0705, 0706, 0707, 0708, 0709, 0710, 0711, 0712, 0713, 0716, 0717, 0718, 0719, 0720, 0721,	
日本	LFA	LFA	全部年款	电源控制	√	√	√	√	0342, 0343, 0344, 0345, 0346	
日本	LFA	LFA	全部年款	导航系统	√	√	√	√		SP0051
日本	LFA	LFA	全部年款	主动后尾翼控制系统	√	√	√		1189, 1190, 1191, 1192, 1193	SP0139

日本	LS460	USF	全部 年款	发动 机	√	√	√	√	0071, 0079, 0080, 0081, 0082, 0084, 0085, 0086, 0087, 0088, 0089, 0090, 0091, 0092, 0093, 0094, 0095, 0096, 0097, 0098, 0099, 0100, 0101, 0102, 0103, 0104, 0105, 0106, 0107, 0108, 0109, 0110, 0111, 0112, 0113, 0114, 0118, 0122, 0124, 0125, 0130, 0131, 0135, 0137, 0138, 0142, 0143, 0144, 0145, 0146, 0147, 0148, 0149, 0150, 0151, 0152, 0154, 0155, 0156, 0159, 0160, 0161, 0162, 0163, 0164, 0165, 0166, 0167, 0168, 0170, 0171, 0172, 0173, 0174, 0175, 0179, 0180, 0181, 0182, 0183, 0184, 0185, 0186, 0187, 0188, 0189, 0190, 0191, 0192, 0193, 0194, 0195, 0196, 0197, 0198, 0199, 0202, 0203, 0204, 0205, 0206, 0207,	SP0003, SP0004, SP0027, SP0029, SP0030, SP0031, SP0032, SP0124, SP0146, SP0147, SP0149, SP0150, SP0151, SP0152, SP0153, SP0154, SP0156, SP0208
----	-------	-----	----------	---------	---	---	---	---	---	--

日本	LS460	USF	全部年款	自动变速箱系统	√	√	√	√	0071, 0079, 0080, 0081, 0082, 0084, 0085, 0086, 0087, 0088, 0089, 0096, 0097, 0100, 0101, 0102, 0103, 0104, 0105, 0106, 0107, 0108, 0110, 0111, 0112, 0113, 0118, 0122, 0124, 0125, 0149, 0159, 0161, 0162, 0163, 0164, 0165, 0166, 0167, 0168, 0170, 0171, 0172, 0173, 0174, 0175, 0179, 0180, 0181, 0182, 0183, 0184, 0185, 0186, 0187, 0188, 0189, 0190, 0191, 0192, 0193, 0194, 0195, 0196, 0197, 0198, 0199, 0202, 0203, 0204, 0205, 0206, 0207, 0209, 0212, 0216, 0222, 0252, 0253, 0258, 0263, 0264, 0265, 0266, 0267, 0268, 0269, 0270, 1606	SP0003, SP0004, SP0030, SP0032, SP0124
日本	LS460	USF	全部年款	巡航控制	√	√	√	√		
日本	LS460	USF	全部年款	空气悬架	√	√	√	√	0441, 0442, 0464, 0465, 0466, 0469, 0470, 1620, 1621, 1622, 1623, 1624, 1625, 1626, 1627, 1628, 1629, 1630, 1631, 1632, 1633, 1634, 1635, 1636, 1637, 1638, 1639, 1640, 1641, 1642, 1643, 1644, 1645, 1646	SP0001, SP0004, SP0007

日本	LS460	USF	全部年款	制动防抱死/稳定防滑控制系统	√	√	√	√	0026, 0376, 0377, 0379, 0380, 0382, 0383, 0821, 0822, 0826, 0827, 0828, 0829, 0832, 0833, 0834, 0835, 0836, 0837, 0838, 0839, 0840, 0841, 0842, 0843, 0844, 0845, 0846, 0847, 0848, 0849, 0851, 0852, 0853, 0854, 0855, 0856, 0857, 0858, 0859, 0860, 0861, 0862, 0863, 0864, 0865, 0866, 0867, 0868, 0869, 0870, 0871, 0872, 0873, 0874, 0876, 0877, 0884, 0885, 0886, 0887, 0888, 0889, 0890, 0891, 0892, 0893, 0894, 0896, 0897, 0898, 0907, 0911, 1538, 1670, 1671, 1672, 1673, 1674, 1675, 1676, 1677	SP0001, SP0003, SP0004, SP0021, SP0022, SP0023, SP0024
日本	LS460	USF	全部年款	电子液压助力转向	√	√	√	√		SP0001, SP0004, SP0009, SP0010
日本	LS460	USF	全部年款	可变齿比转向系统	√	√	√	√		SP0001, SP0004, SP0009, SP0037
日本	LS460	USF	全部年款	电动驻车制动	√	√	√	√	0376, 0377, 0378, 0379, 0380, 0381, 0382, 0383, 0384, 0385, 0386, 0387, 0388, 0389, 0390, 0391, 0392, 0393, 0394, 0395, 0396, 0397	SP0003, SP0004
日本	LS460	USF	全部年款	智能驻车辅助倒车监视器	√	√	√	√		

日本	LS460	USF	全部年款	空调	√	√	√	√	0556, 0557, 0558, 0560, 0561, 0563, 0564, 0565, 0566, 0567, 0568, 0569, 0570, 0571, 0572, 0574, 0575, 0576, 0577, 0578, 0579, 0580, 0581, 0582, 0583, 0584, 0585, 0586, 0588, 0594, 0599, 0600, 0601, 0602, 0603, 0604, 0605, 0606, 0607, 0608, 0609, 0610, 0611, 0612, 0613, 0614, 0615, 1649, 1650, 1651, 1652, 1653, 1654, 1655, 1656, 1657, 1658, 1659, 1660, 1661	SP0016, SP0017, SP0052
日本	LS460	USF	全部年款	安全气囊	√	√	√	√		SP0004
日本	LS460	USF	全部年款	右侧主动调节头枕控制	√	√	√		0306, 0307, 0308, 0309	
日本	LS460	USF	全部年款	左侧主动调节头枕控制	√	√	√		0306, 0307, 0308, 0309	
日本	LS460	USF	全部年款	主车身	√	√	√	√	0005, 0282, 0300, 0301, 0317, 0319, 0333, 0335, 0337, 0339, 0426, 0427, 0429, 0433, 0434, 0435, 0436, 0490, 0496, 0497, 0498, 0499, 0500, 0501, 0502, 0783, 0784, 0785, 0786, 0787, 0788, 0789, 0790, 0791, 0792, 0793, 0796, 0797, 0798, 0799, 0800, 0801, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810, 0811, 0812, 0813, 0815, 0816, 0817, 0818, 1665, 1666, 1667, 1668	SP0005, SP0018, SP0019, SP0020
日本	LS460	USF	全部年款	发动机电脑(ECM)网关	√	√	√	√		SP0005

日本	LS460	USF	全部年款	电子控制制动(ECB)网关	√	√	√	√		SP0005
日本	LS460	USF	全部年款	颈部保护控制(WIL)网关	√	√	√	√		SP0005
日本	LS460	USF	全部年款	附件控制网关	√	√	√	√		SP0005
日本	LS460	USF	全部年款	4号车身	√	√	√		0310, 0311, 0312, 0313, 0314, 0315, 0316, 0317, 0318, 0319, 0320, 0321, 0322, 0323, 0324, 0325, 0326, 0327, 0328, 0329, 1618, 1619	
日本	LS460	USF	全部年款	5号车身	√	√	√		0031, 0032, 0330, 0331, 0332, 0333, 0334, 0335, 0336, 0337, 0338, 0339, 0340, 0341	
日本	LS460	USF	全部年款	驾驶员车门	√	√	√		0278, 0280, 0281, 0282, 0283, 0317, 0426, 0427, 0428, 0429, 0433, 0434, 0435, 0436, 0437	
日本	LS460	USF	全部年款	乘客车门	√	√	√		0278, 0280, 0281, 0282, 0283, 0317, 0426, 0427, 0428, 0429, 0430, 0431	
日本	LS460	USF	全部年款	左后门	√	√	√	√	0278, 0284, 0317, 0428, 0429, 0437, 0503, 0504, 0505, 0506, 0507, 0508, 0509, 0510, 0511, 0512	
日本	LS460	USF	全部年款	右后车门	√	√	√	√	0278, 0284, 0317, 0428, 0429, 0437, 0503, 0504, 0505, 0506, 0507, 0508, 0509, 0510, 0511, 0512	
日本	LS460	USF	全部年款	后门	√	√	√	√	0520, 0521, 0522, 0523, 0524, 0525, 0526	
日本	LS460	USF	全部年款	驾驶员门车窗控制	√	√	√		0528	

日本	LS460	USF	全部年款	前乘员车窗控制	√	√	√		0528	
日本	LS460	USF	全部年款	左后车门车窗控制	√	√	√		0528	
日本	LS460	USF	全部年款	右后车门车窗控制	√	√	√		0528	
日本	LS460	USF	全部年款	驾驶员座椅控制单元	√	√	√	√	0026, 0421, 0422, 0423, 0424, 0513, 0514, 0515, 0516, 0517, 0518, 0519	
日本	LS460	USF	全部年款	前乘员座椅控制单元	√	√	√	√	0026, 0421, 0422, 0423, 0424, 0425, 0513, 0514, 0515, 0516, 0517, 0519	
日本	LS460	USF	全部年款	左后座椅单元	√	√	√		0026, 0421, 0422, 0423, 0424, 0425	
日本	LS460	USF	全部年款	右后座椅单元	√	√	√		0026, 0421, 0422, 0423, 0424, 0425	
日本	LS460	USF	全部年款	主开关	√	√	√			
日本	LS460	USF	全部年款	驾驶员座椅开关单元			√			
日本	LS460	USF	全部年款	中控台开关单元			√		0355, 0356, 0357	
日本	LS460	USF	全部年款	后部控制台开关单元	√	√	√		0355, 0358, 0359, 0360, 0361, 0362, 0363, 0364, 0365, 0366, 0367, 0368, 0369, 0370, 0371, 0372, 0373, 0374, 0375	
日本	LS460	USF	全部年款	左前座椅空调	√	√	√		0351, 0352, 0353, 0354	
日本	LS460	USF	全部年款	右前座椅空调	√	√	√		0351, 0352, 0353, 0354	
日本	LS460	USF	全部年款	左后座椅空调	√	√	√		0351, 0352, 0353, 0354	

日本	LS460	USF	全部年款	右后座椅空调	√	√	√		0351, 0352, 0353, 0354	
日本	LS460	USF	全部年款	滑动天窗	√	√	√		0529	
日本	LS460	USF	全部年款	电动调节转向柱	√	√	√	√	0472, 0473	
日本	LS460	USF	全部年款	组合仪表	√	√	√	√	0398, 0616, 0617, 0618, 0619, 0620, 0621, 0622, 0624, 0625, 0626, 0627, 0628, 0629, 0630, 0632, 0633, 0634, 0635, 0636, 0637, 0638, 0639, 0640, 0641, 0642, 0643, 0644, 0645, 0646, 0647, 0648, 0649, 0650, 0651, 0652, 0653, 0654, 0655, 0656, 0657, 0658, 0659, 0660, 0661, 0662, 0663, 0664, 0665, 0666, 0667, 0668, 0669, 0670, 0672, 0673, 0674, 0675, 0676, 0677, 0678, 0679, 0680, 0681, 0682, 0683, 0684, 0685, 0686, 0687, 0688, 0689, 0690, 0691, 0692, 0693, 0694, 0695, 0696, 0697, 0698, 0699, 0700, 0701, 0702, 0703, 0704, 0705, 0706, 0707, 0708, 0709, 0710, 0711, 0712, 0713, 0716, 0717, 0718, 0719, 0720, 0721,	
日本	LS460	USF	全部年款	组合开关			√			
日本	LS460	USF	全部年款	方向盘多功能按键开关单元			√			
日本	LS460	USF	全部年款	驻车辅助雷达	√	√	√	√	0023, 0024, 0025, 0026	SP0006
日本	LS460	USF	全部年款	雨量传感器	√	√	√			

日本	LS460	USF	全部年款	弯道辅助照明 (AFS)	√	√	√	√	0007, 0008, 0009, 0474, 0475, 0476, 0477, 0478, 0479, 0480, 0481, 0482, 0483, 0484, 0485, 0486, 0487, 0488, 0489, 0490, 0491, 0492, 0493	SP0008, SP0089
日本	LS460	USF	全部年款	智能钥匙	√	√	√	√	0329, 0333, 0496, 0501, 0502, 0530, 0531, 0532, 0533, 0534, 0535, 0536, 0537, 0538, 0539, 0540, 0542, 0543, 0544, 0545, 0546, 0547, 0548, 0549, 0550, 0551, 0552, 0553, 1648	SP0011, SP0012, SP0013, SP0014, SP0209
日本	LS460	USF	全部年款	远程防盗系统	√	√	√		1772	
日本	LS460	USF	全部年款	电源控制	√	√	√	√	0342, 0343, 0344, 0345, 0346	
日本	LS460	USF	全部年款	导航系统	√	√	√	√		SP0051
日本	LS460	USF	全部年款	雷达巡航	√	√	√	√	0017, 0018	SP0041, SP0042, SP0079
日本	LS460	USF	全部年款	车道保持辅助	√	√	√	√		SP0038, SP0039
日本	LS460	USF	全部年款	预碰撞安全系统	√	√	√	√	0347, 0348, 0349, 0350	
日本	LS460	USF	全部年款	预碰撞安全系统2	√	√	√	√	0022	SP0005, SP0038, SP0039, SP0040, SP0141
日本	LS460	USF	全部年款	夜视	√	√	√	√	0271, 0272, 0273, 0274, 1607, 1608, 1609, 1610, 1611	SP0073, SP0074
日本	LS460	USF	全部年款	胎压监测	√	√	√			SP0001, SP0002, SP0004
日本	LS460	USF	全部年款	盲区监视系统 (右侧单元)	√	√	√	√		SP0097, SP0098, SP0099, SP0100
日本	LS460	USF	全部年款	盲区监视系统 (左侧单元)	√	√	√	√		SP0101, SP0102, SP0103, SP0104

日本	LS460	USF	全部年款	预碰撞安全系统	√	√	√	√	0022	SP0005, SP0038, SP0039, SP0040
日本	LS460	USF	全部年款	电动后视镜	√	√	√		0278, 0280, 0281, 0282, 0283, 0317, 0426, 0427, 0428, 0429, 0433, 0434, 0435, 0436, 0437	
日本	LS500	VXFA 5#	全部年款	发动机	√	√	√	√	0071, 0080, 0081, 0110, 0111, 0114, 0137, 0149, 0155, 0158, 0168, 0180, 0182, 0185, 0187, 0188, 0190, 0191, 0192, 0193, 0194, 0195, 0204, 0206, 0211, 0236, 0237, 0249, 0250, 0254, 0258, 0262, 1194, 1195, 1196, 1197, 1198, 1199, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1215, 1216, 1217, 1218, 1219, 1220, 1221, 1222, 1223, 1224, 1225, 1226, 1227, 1228, 1229, 1230, 1231, 1232	
日本	LS500	VXFA 5#	全部年款	变速箱	√	√	√	√	0071, 0080, 0081, 0110, 0111, 0114, 0137, 0149, 0168, 0180, 0182, 0185, 0187, 0188, 0190, 0191, 0192, 0193, 0194, 0195, 0204, 0206, 0211, 0236, 0237, 0249, 0250, 0254, 0258, 0262, 1194, 1195, 1196, 1197, 1198, 1199, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1215, 1216, 1217, 1218, 1219, 1220, 1221, 1222, 1223, 1224, 1225, 1226, 1227, 1228, 1229, 1231	
日本	LS500	VXFA 5#	全部年款	自启停系统	√	√	√		1480, 1481, 1482, 1483, 1484, 1485, 1486, 1487, 1488, 1489, 1490, 1491, 1492	SP0035

日本	LS500	VXFA 5#	全部 年款	雷达 巡航 1	√	√	√	√		
日本	LS500	VXFA 5#	全部 年款	雷达 巡航 2	√	√	√	√	1504, 1505	
日本	LS500	VXFA 5#	全部 年款	自适 应可 变悬 架系 统	√	√	√	√	0441, 0442, 0464, 04 65, 0466, 0469, 0470 , 1620, 1621, 1622, 1 623, 1624, 1625, 162 6, 1627, 1628, 1629, 1630, 1631, 1632, 16 33, 1634, 1635, 1636 , 1637, 1638, 1639, 1 640, 1641, 1642, 164 3, 1644, 1645, 1646	
日本	LS500	VXFA 5#	全部 年款	空气 悬架	√	√	√			SP0168, SP0169, S P0170, SP0171
日本	LS500	VXFA 5#	全部 年款	前稳 定杆 系统	√	√	√		0527	
日本	LS500	VXFA 5#	全部 年款	后稳 定杆 系统	√	√	√		0527	
日本	LS500	VXFA 5#	全部 年款	制动 防抱 死/ 稳定 防滑 控制 系统	√	√	√	√	0026, 0376, 0377, 03 79, 0380, 0382, 0383 , 0821, 0822, 0826, 0 827, 0828, 0829, 083 2, 0833, 0834, 0835, 0836, 0837, 0838, 08 39, 0840, 0841, 0842 , 0843, 0844, 0845, 0 846, 0847, 0848, 084 9, 0851, 0852, 0853, 0854, 0855, 0856, 08 57, 0858, 0859, 0860 , 0861, 0862, 0863, 0 864, 0865, 0866, 086 7, 0868, 0869, 0870, 0871, 0872, 0873, 08 74, 0876, 0877, 0884 , 0885, 0886, 0887, 0 888, 0889, 0890, 089 1, 0892, 0893, 0894, 0896, 0897, 0898, 09 07, 0911, 1538, 1670 , 1671, 1672, 1673, 1 674, 1675, 1676, 167 7	
日本	LS500	VXFA 5#	全部 年款	胎压 监测	√	√	√			

日本	LS500	VXFA 5#	全部 年款	电子 动力 方向 机	√	√	√	√		
日本	LS500	VXFA 5#	全部 年款	可变 齿比 转向 系统	√	√	√	√		
日本	LS500	VXFA 5#	全部 年款	电动 驻车 制动	√	√	√	√	0376, 0377, 0378, 0379, 0380, 0381, 0382, 0383, 0384, 0385, 0386, 0387, 0388, 0389, 0390, 0391, 0392, 0393, 0394, 0395, 0396, 0397	
日本	LS500	VXFA 5#	全部 年款	前识 别摄 像机	√	√	√	√	0052	SP0105, SP0106, SP0107, SP0165, SP0195, SP0196
日本	LS500	VXFA 5#	全部 年款	全景 监视 器	√	√	√	√		
日本	LS500	VXFA 5#	全部 年款	行车 安全 辅助 系统 (DRS)	√	√	√	√		
日本	LS500	VXFA 5#	全部 年款	车道 控制	√	√	√		0824, 0989	
日本	LS500	VXFA 5#	全部 年款	转向 角度 传感 器	√	√	√			
日本	LS500	VXFA 5#	全部 年款	驻车 辅助 监视	√	√	√	√		
日本	LS500	VXFA 5#	全部 年款	空调	√	√	√	√	0556, 0557, 0558, 0560, 0561, 0563, 0564, 0565, 0566, 0567, 0568, 0569, 0570, 0571, 0572, 0574, 0575, 0576, 0577, 0578, 0579, 0580, 0581, 0582, 0583, 0584, 0585, 0586, 0588, 0594, 0599, 0600, 0601, 0602, 0603, 0604, 0605, 0606, 0607, 0608, 0609, 0610, 0611, 0612, 0613, 0614, 0615, 1649, 1650, 1651, 1652, 1653, 1654, 1655, 1656, 1657, 1658, 1659, 1660, 1661	

日本	LS500	VXFA 5#	全部 年款	安全 气囊	√	√	√	√		
日本	LS500	VXFA 5#	全部 年款	行驶 辅助 系统	√	√	√			
日本	LS500	VXFA 5#	全部 年款	安全 带控 制	√	√	√			
日本	LS500	VXFA 5#	全部 年款	预碰 撞系 统	√	√	√		1524, 1525, 1526	
日本	LS500	VXFA 5#	全部 年款	主车 身	√	√	√	√	0005, 0282, 0300, 03 01, 0317, 0319, 0333 , 0335, 0337, 0339, 0 426, 0427, 0429, 043 3, 0434, 0435, 0436, 0490, 0496, 0497, 04 98, 0499, 0500, 0501 , 0502, 0783, 0784, 0 785, 0786, 0787, 078 8, 0789, 0790, 0791, 0792, 0793, 0796, 07 97, 0798, 0799, 0800 , 0801, 0803, 0804, 0 805, 0806, 0807, 080 8, 0809, 0810, 0811, 0812, 0813, 0815, 08 16, 0817, 0818, 1665 , 1666, 1667, 1668	
日本	LS500	VXFA 5#	全部 年款	附件 控制 网关	√	√	√	√		
日本	LS500	VXFA 5#	全部 年款	中央 网关	√	√	√	√		
日本	LS500	VXFA 5#	全部 年款	右前 车门 模块	√	√	√	√	0275, 0276, 0277, 02 78, 0280, 0281, 0282 , 0283, 0284, 0426, 0 427, 1612	
日本	LS500	VXFA 5#	全部 年款	左前 车门 模块	√	√	√	√	0275, 0276, 0277, 02 78, 0280, 0281, 0282 , 0283, 0284, 0426, 0 427, 1612	
日本	LS500	VXFA 5#	全部 年款	左后 门	√	√	√	√	0278, 0284, 0317, 04 28, 0429, 0437, 0503 , 0504, 0505, 0506, 0 507, 0508, 0509, 051 0, 0511, 0512	
日本	LS500	VXFA 5#	全部 年款	右后 车门	√	√	√	√	0278, 0284, 0317, 04 28, 0429, 0437, 0503 , 0504, 0505, 0506, 0 507, 0508, 0509, 051 0, 0511, 0512	
日本	LS500	VXFA 5#	全部 年款	后门	√	√	√	√	0520, 0521, 0522, 05 23, 0524, 0525, 0526	

日本	LS500	VXFA 5#	全部 年款	驾驶员 门车窗 控制	√	√	√		0528	
日本	LS500	VXFA 5#	全部 年款	前乘 员门车窗 控制	√	√	√		0528	
日本	LS500	VXFA 5#	全部 年款	左后 门车窗 控制	√	√	√		0528	
日本	LS500	VXFA 5#	全部 年款	右后 门车窗 控制	√	√	√		0528	
日本	LS500	VXFA 5#	全部 年款	驾驶员 座椅控 制单元	√	√	√	√	0026, 0421, 0422, 04 23, 0424, 0513, 0514 , 0515, 0516, 0517, 0 518, 0519	
日本	LS500	VXFA 5#	全部 年款	前乘 员座椅控 制单元	√	√	√	√	0026, 0421, 0422, 04 23, 0424, 0425, 0513 , 0514, 0515, 0516, 0 517, 0519	
日本	LS500	VXFA 5#	全部 年款	左后 座椅单 元	√	√	√		0026, 0421, 0422, 04 23, 0424, 0425	
日本	LS500	VXFA 5#	全部 年款	右后 座椅单 元	√	√	√		0026, 0421, 0422, 04 23, 0424, 0425	
日本	LS500	VXFA 5#	全部 年款	主开 关	√	√	√			
日本	LS500	VXFA 5#	全部 年款	后部 控制 台开 关单 元	√	√	√		0355, 0358, 0359, 03 60, 0361, 0362, 0363 , 0364, 0365, 0366, 0 367, 0368, 0369, 037 0, 0371, 0372, 0373, 0374, 0375	
日本	LS500	VXFA 5#	全部 年款	滑动 天窗	√	√	√		0529	
日本	LS500	VXFA 5#	全部 年款	电动 调节 转向 柱	√	√	√		1513, 1514	

日本	LS500	VXFA 5#	全部 年款	组合 仪表	√	√	√	0274, 0398, 0475, 0488, 0620, 0624, 0626, 0627, 0638, 0648, 0650, 0651, 0652, 0656, 0657, 0659, 0660, 0670, 0671, 0675, 0676, 0684, 0686, 0690, 0693, 0701, 0702, 0704, 0710, 0723, 0724, 0728, 0729, 0730, 0731, 0732, 0734, 0735, 0736, 0737, 0752, 0753, 1233, 1234, 1235, 1236, 1237, 1238, 1239, 1240, 1241, 1242, 1243, 1244, 1245, 1246, 1247, 1248, 1249, 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1256, 1257, 1258, 1259, 1260, 1261, 1262, 1263, 1264, 1265, 1266, 1267, 1268, 1269, 1270, 1271, 1272, 1273, 1274, 1275, 1276, 1277, 1278, 1279, 1280, 1281, 1282, 1283, 1284, 1285, 1286, 1287, 1288, 1289, 1290, 1291, 1292,	
日本	LS500	VXFA 5#	全部 年款	抬头 显示器	√	√	√	0049, 0050, 1506, 1507, 1508, 1509, 1510, 1511, 1512	
日本	LS500	VXFA 5#	全部 年款	路标 侦测 辅助	√	√	√		
日本	LS500	VXFA 5#	全部 年款	智能 驻车 辅助/ 智能 间隙 声呐/ 间隙 声呐	√	√	√	0023, 0024, 0025, 0026	
日本	LS500	VXFA 5#	全部 年款	雨水/ 湿度 传感 器单 元	√	√	√		
日本	LS500	VXFA 5#	全部 年款	雨刮 器	√	√	√	0031, 0032	

日本	LS500	VXFA 5#	全部年款	弯道辅助照明 (AFS)	√	√	√	√	0007, 0008, 0009, 0474, 0475, 0476, 0477, 0478, 0479, 0480, 0481, 0482, 0483, 0484, 0485, 0486, 0487, 0488, 0489, 0490, 0491, 0492, 0493	
日本	LS500	VXFA 5#	全部年款	弯道辅助照明右侧系统 (AFS)	√	√	√		0001, 0002, 0003, 0004, 0005, 0028	
日本	LS500	VXFA 5#	全部年款	前识别摄像机 (大灯控制)	√	√	√			
日本	LS500	VXFA 5#	全部年款	智能进入和启动	√	√	√	√	0329, 0333, 0496, 0501, 0502, 0530, 0531, 0532, 0533, 0534, 0535, 0536, 0537, 0538, 0539, 0540, 0542, 0543, 0544, 0545, 0546, 0547, 0548, 0549, 0550, 0551, 0552, 0553, 1648	SP0204
日本	LS500	VXFA 5#	全部年款	电源控制	√	√	√	√	0299, 0300, 0301, 1614, 1615, 1616, 1617	
日本	LS500	VXFA 5#	全部年款	远程发动机启动	√	√	√	√		
日本	LS500	VXFA 5#	全部年款	起动机启动控制	√	√	√	√	0256, 0257	
日本	LS500	VXFA 5#	全部年款	导航系统	√	√	√	√		
日本	LS500	VXFA 5#	全部年款	前雷达传感器	√	√	√			SP0076, SP0077, SP0167
日本	LS500	VXFA 5#	全部年款	前部侧面雷达 (主单元)	√	√	√			SP0159, SP0160, SP0161

日本	LS500	VXFA 5#	全部年款	前部侧面雷达(副单元)	√	√	√			SP0162, SP0163, SP0164
日本	LS500	VXFA 5#	全部年款	盲区监视系统(右侧单元)	√	√	√	√		
日本	LS500	VXFA 5#	全部年款	盲区监视系统(左侧单元)	√	√	√	√		
日本	LS500	VXFA 5#	全部年款	主动噪声控制	√	√	√		1515, 1516, 1517, 1518, 1519	
日本	LS500	VXFA 5#	全部年款	智能交通系统(ITS)	√	√	√	√		
日本	LS500	VXFA 5#	全部年款	行人保护	√	√	√			
日本	LS500	VXFA 5#	全部年款	副电池模块	√	√	√			
日本	LS500	VXFA 5#	全部年款	1号电源集成单元	√	√	√			
日本	LS500	VXFA 5#	全部年款	2号电源集成单元	√	√	√			
日本	LS500	VXFA 5#	全部年款	3号电源集成单元	√	√	√			
日本	LS500	VXFA 5#	全部年款	车道保持辅助(LKA)/车道偏离警报(LDA)	√	√	√	√	0823, 0824	

日本	LS500	VXFA 5#	全部 年款	车道 保持 辅助 /车 道偏 离警 报 (副)			√			
日本	LS500	VXFA 5#	全部 年款	预碰 撞安 全系 统2	√	√	√	√	0016, 0017, 0018, 00 20, 0021, 0022, 0298	
日本	LS500	VXFA 5#	全部 年款	前大 灯自 动调 平	√	√	√	√	0002, 0003, 0004, 00 05, 0006, 0007, 0008 , 0009, 0013, 0014, 0 015	
日本	LS500	VXFA 5#	全部 年款	大灯 自动 调平 控制 (右 侧单 元)	√	√	√		0001, 0002, 0003, 00 04, 0005, 0006	
日本	LS500	VXFA 5#	全部 年款	防抱 死制 动/ 电子 驻车	√	√	√		0471, 0830, 0839, 08 87, 0911, 1498, 1499 , 1500, 1501, 1502, 1 503	
日本	LS500h	GVF5 #	全部 年款	发动 机	√	√	√	√	0071, 0080, 0081, 01 10, 0111, 0114, 0137 , 0149, 0155, 0158, 0 168, 0180, 0182, 018 5, 0187, 0188, 0190, 0191, 0192, 0193, 01 94, 0195, 0204, 0206 , 0211, 0236, 0237, 0 249, 0250, 0254, 025 8, 0262, 1194, 1195, 1196, 1197, 1198, 11 99, 1200, 1201, 1202 , 1203, 1204, 1205, 1 206, 1207, 1208, 120 9, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1215, 12 16, 1217, 1218, 1219 , 1220, 1221, 1222, 1 223, 1224, 1225, 122 6, 1227, 1228, 1229, 1230, 1231, 1232	
日本	LS500h	GVF5 #	全部 年款	混合 动力 控制	√	√	√	√		

日本	LS500h	GVF5 #	全部 年款	电动机发 电机	√	√	√	√		
日本	LS500h	GVF5 #	全部 年款	混动 电池系 统	√	√	√		1494, 1520	SP0004
日本	LS500h	GVF5 #	全部 年款	雷达 巡航 1	√	√	√			
日本	LS500h	GVF5 #	全部 年款	雷达 巡航 2	√	√	√	√	1504, 1505	
日本	LS500h	GVF5 #	全部 年款	自适 应可 变悬 架系 统	√	√	√	√	0441, 0442, 0464, 04 65, 0466, 0469, 0470 , 1620, 1621, 1622, 1 623, 1624, 1625, 162 6, 1627, 1628, 1629, 1630, 1631, 1632, 16 33, 1634, 1635, 1636 , 1637, 1638, 1639, 1 640, 1641, 1642, 164 3, 1644, 1645, 1646	
日本	LS500h	GVF5 #	全部 年款	空气 悬架	√	√	√			SP0007
日本	LS500h	GVF5 #	全部 年款	制动 防抱 死/ 稳定 防滑 控制 系统	√	√	√	√	0026, 0376, 0377, 03 79, 0380, 0382, 0383 , 0821, 0822, 0826, 0 827, 0828, 0829, 083 2, 0833, 0834, 0835, 0836, 0837, 0838, 08 39, 0840, 0841, 0842 , 0843, 0844, 0845, 0 846, 0847, 0848, 084 9, 0851, 0852, 0853, 0854, 0855, 0856, 08 57, 0858, 0859, 0860 , 0861, 0862, 0863, 0 864, 0865, 0866, 086 7, 0868, 0869, 0870, 0871, 0872, 0873, 08 74, 0876, 0877, 0884 , 0885, 0886, 0887, 0 888, 0889, 0890, 089 1, 0892, 0893, 0894, 0896, 0897, 0898, 09 07, 0911, 1538, 1670 , 1671, 1672, 1673, 1 674, 1675, 1676, 167 7	
日本	LS500h	GVF5 #	全部 年款	胎压 监测	√	√	√			

日本	LS500h	GVF5 #	全部 年款	电子 动力 方向 机	√	√	√	√		
日本	LS500h	GVF5 #	全部 年款	可变 齿比 转向 系统	√	√	√	√		
日本	LS500h	GVF5 #	全部 年款	电动 驻车 制动	√	√	√	√	0376, 0377, 0378, 0379, 0380, 0381, 0382, 0383, 0384, 0385, 0386, 0387, 0388, 0389, 0390, 0391, 0392, 0393, 0394, 0395, 0396, 0397	
日本	LS500h	GVF5 #	全部 年款	前识 别摄 像机	√	√	√	√	0052	
日本	LS500h	GVF5 #	全部 年款	车道 保持 辅助 (LKA) /车道 偏离 警报 (LDA)	√	√	√	√	0823, 0824	
日本	LS500h	GVF5 #	全部 年款	车道 保持 辅助 /车道 偏离 警报 (副)			√			
日本	LS500h	GVF5 #	全部 年款	全景 监视 器	√	√	√	√		
日本	LS500h	GVF5 #	全部 年款	行车 安全 辅助 系统 (DRS)	√	√	√	√		
日本	LS500h	GVF5 #	全部 年款	转向 角度 传感 器	√	√	√			
日本	LS500h	GVF5 #	全部 年款	驻车 辅助 监视	√	√	√	√		

日本	LS500h	GVF5 #	全部 年款	空调	√	√	√	√	0556, 0557, 0558, 0560, 0561, 0563, 0564, 0565, 0566, 0567, 0568, 0569, 0570, 0571, 0572, 0574, 0575, 0576, 0577, 0578, 0579, 0580, 0581, 0582, 0583, 0584, 0585, 0586, 0588, 0594, 0599, 0600, 0601, 0602, 0603, 0604, 0605, 0606, 0607, 0608, 0609, 0610, 0611, 0612, 0613, 0614, 0615, 1649, 1650, 1651, 1652, 1653, 1654, 1655, 1656, 1657, 1658, 1659, 1660, 1661	
日本	LS500h	GVF5 #	全部 年款	安全 气囊	√	√	√	√		
日本	LS500h	GVF5 #	全部 年款	预碰 撞安 全系 统2	√	√	√	√	0016, 0017, 0018, 0020, 0021, 0022, 0298	
日本	LS500h	GVF5 #	全部 年款	主车 身	√	√	√	√	0005, 0282, 0300, 0301, 0317, 0319, 0333, 0335, 0337, 0339, 0426, 0427, 0429, 0433, 0434, 0435, 0436, 0490, 0496, 0497, 0498, 0499, 0500, 0501, 0502, 0783, 0784, 0785, 0786, 0787, 0788, 0789, 0790, 0791, 0792, 0793, 0796, 0797, 0798, 0799, 0800, 0801, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810, 0811, 0812, 0813, 0815, 0816, 0817, 0818, 1665, 1666, 1667, 1668	
日本	LS500h	GVF5 #	全部 年款	附件 控制 网关	√	√	√	√		
日本	LS500h	GVF5 #	全部 年款	中央 网关	√	√	√	√		
日本	LS500h	GVF5 #	全部 年款	右前 车门 模块	√	√	√	√	0275, 0276, 0277, 0278, 0280, 0281, 0282, 0283, 0284, 0426, 0427, 1612	

日本	LS500h	GVF5 #	全部 年款	左前 车门 模块	√	√	√	√	0275, 0276, 0277, 0278, 0280, 0281, 0282, 0283, 0284, 0426, 0427, 1612	
日本	LS500h	GVF5 #	全部 年款	左后 门	√	√	√	√	0278, 0284, 0317, 0428, 0429, 0437, 0503, 0504, 0505, 0506, 0507, 0508, 0509, 0510, 0511, 0512	
日本	LS500h	GVF5 #	全部 年款	右后 车门	√	√	√	√	0278, 0284, 0317, 0428, 0429, 0437, 0503, 0504, 0505, 0506, 0507, 0508, 0509, 0510, 0511, 0512	
日本	LS500h	GVF5 #	全部 年款	后门	√	√	√	√	0520, 0521, 0522, 0523, 0524, 0525, 0526	
日本	LS500h	GVF5 #	全部 年款	驾驶员门 车窗 控制	√	√	√		0528	
日本	LS500h	GVF5 #	全部 年款	前乘 员门 车窗 控制	√	√	√		0528	
日本	LS500h	GVF5 #	全部 年款	左后 门车 窗控 制	√	√	√		0528	
日本	LS500h	GVF5 #	全部 年款	右后 门车 窗控 制	√	√	√		0528	
日本	LS500h	GVF5 #	全部 年款	驾驶 员座 椅控 制单 元	√	√	√	√	0026, 0421, 0422, 0423, 0424, 0513, 0514, 0515, 0516, 0517, 0518, 0519	
日本	LS500h	GVF5 #	全部 年款	前乘 员座 椅控 制单 元	√	√	√	√	0026, 0421, 0422, 0423, 0424, 0425, 0513, 0514, 0515, 0516, 0517, 0519	
日本	LS500h	GVF5 #	全部 年款	左后 座椅 单元	√	√	√		0026, 0421, 0422, 0423, 0424, 0425	
日本	LS500h	GVF5 #	全部 年款	右后 座椅 单元	√	√	√		0026, 0421, 0422, 0423, 0424, 0425	
日本	LS500h	GVF5 #	全部 年款	主开 关	√	√	√			

日本	LS500h	GVF5 #	全部 年款	后部 控制 台开 关单 元	√	√	√		0355, 0358, 0359, 03 60, 0361, 0362, 0363 , 0364, 0365, 0366, 0 367, 0368, 0369, 037 0, 0371, 0372, 0373, 0374, 0375	
日本	LS500h	GVF5 #	全部 年款	滑动 天窗	√	√	√		0529	
日本	LS500h	GVF5 #	全部 年款	电动 调节 转向 柱	√	√	√		1513, 1514	
日本	LS500h	GVF5 #	全部 年款	组合 仪表	√	√	√		0274, 0398, 0475, 04 88, 0620, 0624, 0626 , 0627, 0638, 0648, 0 650, 0651, 0652, 065 6, 0657, 0659, 0660, 0670, 0671, 0675, 06 76, 0684, 0686, 0690 , 0693, 0701, 0702, 0 704, 0710, 0723, 072 4, 0728, 0729, 0730, 0731, 0732, 0734, 07 35, 0736, 0737, 0752 , 0753, 1233, 1234, 1 235, 1236, 1237, 123 8, 1239, 1240, 1241, 1242, 1243, 1244, 12 45, 1246, 1247, 1248 , 1249, 1250, 1251, 1 252, 1253, 1254, 125 5, 1256, 1257, 1258, 1259, 1260, 1261, 12 62, 1263, 1264, 1265 , 1266, 1267, 1268, 1 269, 1270, 1271, 127 2, 1273, 1274, 1275, 1276, 1277, 1278, 12 79, 1280, 1281, 1282 , 1283, 1284, 1285, 1 286, 1287, 1288, 128 9, 1290, 1291, 1292,	
日本	LS500h	GVF5 #	全部 年款	抬头 显示 器	√	√	√		0049, 0050, 1506, 15 07, 1508, 1509, 1510 , 1511, 1512	

日本	LS500h	GVF5 #	全部 年款	智能 驻车 辅助 /智 能间 隙声 呐/ 间隙 声呐	√	√	√	√	0023, 0024, 0025, 00 26	
日本	LS500h	GVF5 #	全部 年款	雨水 /湿 度传 感器 单元	√	√	√			
日本	LS500h	GVF5 #	全部 年款	雨刮 器	√	√	√	√	0031, 0032	
日本	LS500h	GVF5 #	全部 年款	弯道 辅助 照明 (AFS)	√	√	√	√	0007, 0008, 0009, 04 74, 0475, 0476, 0477 , 0478, 0479, 0480, 0 481, 0482, 0483, 048 4, 0485, 0486, 0487, 0488, 0489, 0490, 04 91, 0492, 0493	
日本	LS500h	GVF5 #	全部 年款	弯道 辅助 照明 右侧 系统 (AFS)	√	√	√		0001, 0002, 0003, 00 04, 0005, 0028	
日本	LS500h	GVF5 #	全部 年款	智能 进入 和起 动	√	√	√	√	0329, 0333, 0496, 05 01, 0502, 0530, 0531 , 0532, 0533, 0534, 0 535, 0536, 0537, 053 8, 0539, 0540, 0542, 0543, 0544, 0545, 05 46, 0547, 0548, 0549 , 0550, 0551, 0552, 0 553, 1648	
日本	LS500h	GVF5 #	全部 年款	电源 控制	√	√	√	√	0299, 0300, 0301, 16 14, 1615, 1616, 1617	
日本	LS500h	GVF5 #	全部 年款	远程 发动 机起 动	√	√	√	√		
日本	LS500h	GVF5 #	全部 年款	导航 系统	√	√	√	√		
日本	LS500h	GVF5 #	全部 年款	盲区 监视 系统 (右 侧单 元)	√	√	√	√		

日本	LS500h	GVF5 #	全部 年款	盲区 监视 系统 (左 侧单 元)	√	√	√	√		
日本	LS500h	GVF5 #	全部 年款	电动 格栅 百叶 窗控 制	√	√	√		0037, 0038, 0039, 0040	
日本	LS500h	GVF5 #	全部 年款	车辆 接近 警示 系统	√	√	√		0044, 0045, 0046	
日本	LS500h	GVF5 #	全部 年款	主动 噪声 控制	√	√	√		1515, 1516, 1517, 1518, 1519	
日本	LS500h	GVF5 #	全部 年款	智能 交通 系统 (ITS)	√	√	√	√		
日本	LS500h	GVF5 #	全部 年款	行人 保护	√	√	√			
日本	LS500h	GVF5 #	全部 年款	副电 池模 块	√	√	√			
日本	LS500h	GVF5 #	全部 年款	1号 电源 集成 单元	√	√	√			
日本	LS500h	GVF5 #	全部 年款	2号 电源 集成 单元	√	√	√			
日本	LS500h	GVF5 #	全部 年款	3号 电源 集成 单元	√	√	√			
日本	LS500h	GVF5 #	全部 年款	车道 控制	√	√	√		0824, 0989	
日本	LS500h	GVF5 #	全部 年款	行驶 辅助 系统	√	√	√			
日本	LS500h	GVF5 #	全部 年款	安全 带控 制	√	√	√			
日本	LS500h	GVF5 #	全部 年款	预碰 撞系 统	√	√	√		1524, 1525, 1526	
日本	LS500h	GVF5 #	全部 年款	路标 侦测 辅助	√	√	√			

日本	LS500h	GVF5 #	全部 年款	前识 别摄 像机 (大 灯控 制)	√	√	√			
日本	LS500h	GVF5 #	全部 年款	前雷 达传 感器	√	√	√			
日本	LS500h	GVF5 #	全部 年款	前部 侧面 雷达 (主 单 元)	√	√	√			
日本	LS500h	GVF5 #	全部 年款	前部 侧面 雷达 (副 单 元)	√	√	√			
日本	LS500h	GVF5 #	全部 年款	前大 灯自 动调 平	√	√	√	√	0002, 0003, 0004, 00 05, 0006, 0007, 0008 , 0009, 0013, 0014, 0 015	
日本	LS500h	GVF5 #	全部 年款	大灯 自动 调平 控制 (右 侧单 元)	√	√	√		0001, 0002, 0003, 00 04, 0005, 0006	

日本	LS600h	UVF	全部年款	发动机和自动变速箱系统	√	√	√	√	0071, 0079, 0080, 0081, 0082, 0084, 0085, 0086, 0087, 0088, 0089, 0090, 0091, 0092, 0093, 0094, 0095, 0096, 0097, 0098, 0099, 0100, 0101, 0102, 0103, 0104, 0105, 0106, 0107, 0108, 0109, 0110, 0111, 0112, 0113, 0114, 0118, 0122, 0124, 0125, 0130, 0131, 0135, 0137, 0138, 0142, 0143, 0144, 0145, 0146, 0147, 0148, 0149, 0150, 0151, 0152, 0154, 0155, 0156, 0159, 0160, 0161, 0162, 0163, 0164, 0165, 0166, 0167, 0168, 0170, 0171, 0172, 0173, 0174, 0175, 0179, 0180, 0181, 0182, 0183, 0184, 0185, 0186, 0187, 0188, 0189, 0190, 0191, 0192, 0193, 0194, 0195, 0196, 0197, 0198, 0199, 0202, 0203, 0204, 0205, 0206, 0207,	SP0003, SP0004, SP0027, SP0029, SP0030, SP0031, SP0032, SP0124, SP0146, SP0147, SP0149, SP0150, SP0151, SP0152, SP0153, SP0154, SP0156, SP0208
日本	LS600h	UVF	全部年款	HV/EV	√	√	√	√	0068, 0069, 0070, 0071, 0072, 0075, 0076, 0077, 0078, 0079, 0080, 0081, 0117, 1577, 1578	SP0003, SP0004, SP0005, SP0024, SP0025
日本	LS600h	UVF	全部年款	巡航控制	√	√	√	√		
日本	LS600h	UVF	全部年款	空气悬架	√	√	√	√	0441, 0442, 0464, 0465, 0466, 0469, 0470, 1620, 1621, 1622, 1623, 1624, 1625, 1626, 1627, 1628, 1629, 1630, 1631, 1632, 1633, 1634, 1635, 1636, 1637, 1638, 1639, 1640, 1641, 1642, 1643, 1644, 1645, 1646	SP0001, SP0004, SP0007
日本	LS600h	UVF	全部年款	前稳定杆系统	√	√	√		0527	SP0137, SP0138
日本	LS600h	UVF	全部年款	后稳定杆系统	√	√	√		0527	SP0137, SP0138

日本	LS600h	UVF	全部年款	制动防抱死/稳定防滑控制系统	√	√	√	√	0026, 0376, 0377, 0379, 0380, 0382, 0383, 0821, 0822, 0826, 0827, 0828, 0829, 0832, 0833, 0834, 0835, 0836, 0837, 0838, 0839, 0840, 0841, 0842, 0843, 0844, 0845, 0846, 0847, 0848, 0849, 0851, 0852, 0853, 0854, 0855, 0856, 0857, 0858, 0859, 0860, 0861, 0862, 0863, 0864, 0865, 0866, 0867, 0868, 0869, 0870, 0871, 0872, 0873, 0874, 0876, 0877, 0884, 0885, 0886, 0887, 0888, 0889, 0890, 0891, 0892, 0893, 0894, 0896, 0897, 0898, 0907, 0911, 1538, 1670, 1671, 1672, 1673, 1674, 1675, 1676, 1677	SP0001, SP0003, SP0004, SP0021, SP0022, SP0023, SP0024
日本	LS600h	UVF	全部年款	电子液压助力转向	√	√	√	√		SP0001, SP0004, SP0009, SP0010
日本	LS600h	UVF	全部年款	可变齿比转向系统	√	√	√	√		SP0001, SP0004, SP0009, SP0037
日本	LS600h	UVF	全部年款	电动驻车制动	√	√	√	√	0376, 0377, 0378, 0379, 0380, 0381, 0382, 0383, 0384, 0385, 0386, 0387, 0388, 0389, 0390, 0391, 0392, 0393, 0394, 0395, 0396, 0397	SP0003, SP0004
日本	LS600h	UVF	全部年款	智能驻车辅助倒车监视器	√	√	√	√		

日本	LS600h	UVF	全部年款	空调	√	√	√	√	0556, 0557, 0558, 0560, 0561, 0563, 0564, 0565, 0566, 0567, 0568, 0569, 0570, 0571, 0572, 0574, 0575, 0576, 0577, 0578, 0579, 0580, 0581, 0582, 0583, 0584, 0585, 0586, 0588, 0594, 0599, 0600, 0601, 0602, 0603, 0604, 0605, 0606, 0607, 0608, 0609, 0610, 0611, 0612, 0613, 0614, 0615, 1649, 1650, 1651, 1652, 1653, 1654, 1655, 1656, 1657, 1658, 1659, 1660, 1661	SP0016, SP0017, SP0052
日本	LS600h	UVF	全部年款	安全气囊	√	√	√	√		SP0004
日本	LS600h	UVF	全部年款	右侧主动调节头枕控制	√	√	√		0306, 0307, 0308, 0309	
日本	LS600h	UVF	全部年款	左侧主动调节头枕控制	√	√	√		0306, 0307, 0308, 0309	
日本	LS600h	UVF	全部年款	主车身	√	√	√	√	0005, 0282, 0300, 0301, 0317, 0319, 0333, 0335, 0337, 0339, 0426, 0427, 0429, 0433, 0434, 0435, 0436, 0490, 0496, 0497, 0498, 0499, 0500, 0501, 0502, 0783, 0784, 0785, 0786, 0787, 0788, 0789, 0790, 0791, 0792, 0793, 0796, 0797, 0798, 0799, 0800, 0801, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810, 0811, 0812, 0813, 0815, 0816, 0817, 0818, 1665, 1666, 1667, 1668	SP0005, SP0018, SP0019, SP0020
日本	LS600h	UVF	全部年款	发动机电脑(ECM)网关	√	√	√	√		SP0005

日本	LS600h	UVF	全部年款	电子控制制动 (ECB) 网关	√	√	√	√		SP0005
日本	LS600h	UVF	全部年款	颈部保护控制 (WIL) 网关	√	√	√	√		SP0005
日本	LS600h	UVF	全部年款	附件控制网关	√	√	√	√		SP0005
日本	LS600h	UVF	全部年款	4号车身	√	√	√		0310, 0311, 0312, 0313, 0314, 0315, 0316, 0317, 0318, 0319, 0320, 0321, 0322, 0323, 0324, 0325, 0326, 0327, 0328, 0329, 1618, 1619	
日本	LS600h	UVF	全部年款	5号车身	√	√	√		0031, 0032, 0330, 0331, 0332, 0333, 0334, 0335, 0336, 0337, 0338, 0339, 0340, 0341	
日本	LS600h	UVF	全部年款	驾驶员车门	√	√	√		0278, 0280, 0281, 0282, 0283, 0317, 0426, 0427, 0428, 0429, 0433, 0434, 0435, 0436, 0437	
日本	LS600h	UVF	全部年款	乘客车门	√	√	√		0278, 0280, 0281, 0282, 0283, 0317, 0426, 0427, 0428, 0429, 0430, 0431	
日本	LS600h	UVF	全部年款	左后门	√	√	√	√	0278, 0284, 0317, 0428, 0429, 0437, 0503, 0504, 0505, 0506, 0507, 0508, 0509, 0510, 0511, 0512	
日本	LS600h	UVF	全部年款	右后车门	√	√	√	√	0278, 0284, 0317, 0428, 0429, 0437, 0503, 0504, 0505, 0506, 0507, 0508, 0509, 0510, 0511, 0512	
日本	LS600h	UVF	全部年款	后门	√	√	√	√	0520, 0521, 0522, 0523, 0524, 0525, 0526	
日本	LS600h	UVF	全部年款	驾驶员门车窗控制	√	√	√		0528	

日本	LS600h	UVF	全部年款	前乘员车窗控制	√	√	√		0528	
日本	LS600h	UVF	全部年款	左后门车窗控制	√	√	√		0528	
日本	LS600h	UVF	全部年款	右后门车窗控制	√	√	√		0528	
日本	LS600h	UVF	全部年款	驾驶员座椅控制单元	√	√	√	√	0026, 0421, 0422, 0423, 0424, 0513, 0514, 0515, 0516, 0517, 0518, 0519	
日本	LS600h	UVF	全部年款	前乘员座椅控制单元	√	√	√	√	0026, 0421, 0422, 0423, 0424, 0425, 0513, 0514, 0515, 0516, 0517, 0519	
日本	LS600h	UVF	全部年款	左后座椅单元	√	√	√		0026, 0421, 0422, 0423, 0424, 0425	
日本	LS600h	UVF	全部年款	右后座椅单元	√	√	√		0026, 0421, 0422, 0423, 0424, 0425	
日本	LS600h	UVF	全部年款	主开关	√	√	√			
日本	LS600h	UVF	全部年款	驾驶员座椅开关单元			√			
日本	LS600h	UVF	全部年款	中控台开关单元			√		0355, 0356, 0357	
日本	LS600h	UVF	全部年款	后部控制台开关单元	√	√	√		0355, 0358, 0359, 0360, 0361, 0362, 0363, 0364, 0365, 0366, 0367, 0368, 0369, 0370, 0371, 0372, 0373, 0374, 0375	
日本	LS600h	UVF	全部年款	左前座椅空调	√	√	√		0351, 0352, 0353, 0354	
日本	LS600h	UVF	全部年款	右前座椅空调	√	√	√		0351, 0352, 0353, 0354	
日本	LS600h	UVF	全部年款	左后座椅空调	√	√	√		0351, 0352, 0353, 0354	

日本	LS600h	UVF	全部年款	右后座椅空调	√	√	√		0351, 0352, 0353, 0354	
日本	LS600h	UVF	全部年款	滑动天窗	√	√	√		0529	
日本	LS600h	UVF	全部年款	电动调节转向柱	√	√	√	√	0472, 0473	
日本	LS600h	UVF	全部年款	组合仪表	√	√	√	√	0398, 0616, 0617, 0618, 0619, 0620, 0621, 0622, 0624, 0625, 0626, 0627, 0628, 0629, 0630, 0632, 0633, 0634, 0635, 0636, 0637, 0638, 0639, 0640, 0641, 0642, 0643, 0644, 0645, 0646, 0647, 0648, 0649, 0650, 0651, 0652, 0653, 0654, 0655, 0656, 0657, 0658, 0659, 0660, 0661, 0662, 0663, 0664, 0665, 0666, 0667, 0668, 0669, 0670, 0672, 0673, 0674, 0675, 0676, 0677, 0678, 0679, 0680, 0681, 0682, 0683, 0684, 0685, 0686, 0687, 0688, 0689, 0690, 0691, 0692, 0693, 0694, 0695, 0696, 0697, 0698, 0699, 0700, 0701, 0702, 0703, 0704, 0705, 0706, 0707, 0708, 0709, 0710, 0711, 0712, 0713, 0716, 0717, 0718, 0719, 0720, 0721,	
日本	LS600h	UVF	全部年款	组合开关			√			
日本	LS600h	UVF	全部年款	方向盘多功能按键开关单元			√			
日本	LS600h	UVF	全部年款	驻车辅助雷达	√	√	√	√	0023, 0024, 0025, 0026	SP0006
日本	LS600h	UVF	全部年款	雨量传感器	√	√	√			

日本	LS600h	UVF	全部年款	弯道辅助照明 (AFS)	√	√	√	√	0007, SP0008	
日本	LS600h	UVF	全部年款	智能钥匙	√	√	√	√	0329, 0333, 0496, 0501, 0502, 0530, 0531, 0532, 0533, 0534, 0535, 0536, 0537, 0538, 0539, 0540, 0542, 0543, 0544, 0545, 0546, 0547, 0548, 0549, 0550, 0551, 0552, 0553, 1648	SP0011, SP0012, SP0013, SP0014, SP0209
日本	LS600h	UVF	全部年款	远程防盗系统	√	√	√		1772	
日本	LS600h	UVF	全部年款	夜视	√	√	√	√	0271, 0272, 0273, 0274, 1607, 1608, 1609, 1610, 1611	SP0073, SP0074
日本	LS600h	UVF	全部年款	导航系统	√	√	√	√		SP0051
日本	LS600h	UVF	全部年款	雷达巡航	√	√	√	√	0017, 0018	SP0041, SP0042
日本	LS600h	UVF	全部年款	车道保持辅助	√	√	√	√		SP0038, SP0039
日本	LS600h	UVF	全部年款	预碰撞安全系统	√	√	√	√	0347, 0348, 0349, 0350	
日本	LS600h	UVF	全部年款	预碰撞安全系统	√	√	√	√	0022	SP0005, SP0038, SP0039, SP0040
日本	LS600h	UVF	全部年款	胎压监测	√	√	√			SP0001, SP0002, SP0004
日本	LS600h	UVF	全部年款	盲区监视系统 (右侧单元)	√	√	√	√		SP0099, SP0100
日本	LS600h	UVF	全部年款	盲区监视系统 (左侧单元)	√	√	√	√		
日本	LS600h	UVF	全部年款	巡航控制 (CAN)	√	√	√	√		

日本	LS600h	UVF	全部年款	电动后视镜	√	√	√		0278, 0280, 0281, 0282, 0283, 0317, 0426, 0427, 0428, 0429, 0433, 0434, 0435, 0436, 0437	
日本	LX570	URJ	全部年款	发动机	√	√	√	√	0071, 0079, 0080, 0081, 0082, 0084, 0085, 0086, 0087, 0088, 0089, 0090, 0091, 0092, 0093, 0094, 0095, 0096, 0097, 0098, 0099, 0100, 0101, 0102, 0103, 0104, 0105, 0106, 0107, 0108, 0109, 0110, 0111, 0112, 0113, 0114, 0118, 0122, 0124, 0125, 0130, 0131, 0135, 0137, 0138, 0142, 0143, 0144, 0145, 0146, 0147, 0148, 0149, 0150, 0151, 0152, 0154, 0155, 0156, 0159, 0160, 0161, 0162, 0163, 0164, 0165, 0166, 0167, 0168, 0170, 0171, 0172, 0173, 0174, 0175, 0179, 0180, 0181, 0182, 0183, 0184, 0185, 0186, 0187, 0188, 0189, 0190, 0191, 0192, 0193, 0194, 0195, 0196, 0197, 0198, 0199, 0202, 0203, 0204, 0205, 0206, 0207,	

日本	LX570	URJ	全部年款	自动变速箱系统	√	√	√	√	0071, 0079, 0080, 0081, 0082, 0084, 0085, 0086, 0087, 0088, 0089, 0096, 0097, 0100, 0101, 0102, 0103, 0104, 0105, 0106, 0107, 0108, 0110, 0111, 0112, 0113, 0118, 0122, 0124, 0125, 0149, 0159, 0161, 0162, 0163, 0164, 0165, 0166, 0167, 0168, 0170, 0171, 0172, 0173, 0174, 0175, 0179, 0180, 0181, 0182, 0183, 0184, 0185, 0186, 0187, 0188, 0189, 0190, 0191, 0192, 0193, 0194, 0195, 0196, 0197, 0198, 0199, 0202, 0203, 0204, 0205, 0206, 0207, 0209, 0212, 0216, 0222, 0252, 0253, 0258, 0263, 0264, 0265, 0266, 0267, 0268, 0269, 0270, 1606	
日本	LX570	URJ	全部年款	雷达巡航1	√	√	√	√	0026, 0421, 0422, 0423, 0424, 0425, 0513, 0514, 0515, 0516, 0517, 0519	
日本	LX570	URJ	全部年款	雷达巡航2	√	√	√	√		
日本	LX570	URJ	全部年款	四轮驱动	√	√	√			
日本	LX570	URJ	全部年款	空气悬架	√	√	√	√	0441, 0442, 0464, 0465, 0466, 0469, 0470, 1620, 1621, 1622, 1623, 1624, 1625, 1626, 1627, 1628, 1629, 1630, 1631, 1632, 1633, 1634, 1635, 1636, 1637, 1638, 1639, 1640, 1641, 1642, 1643, 1644, 1645, 1646	

日本	LX570	URJ	全部年款	ABS-VSC-TRC (TRAC)	√	√	√	√	0026, 0376, 0377, 0379, 0380, 0382, 0383, 0821, 0822, 0826, 0827, 0828, 0829, 0832, 0833, 0834, 0835, 0836, 0837, 0838, 0839, 0840, 0841, 0842, 0843, 0844, 0845, 0846, 0847, 0848, 0849, 0851, 0852, 0853, 0854, 0855, 0856, 0857, 0858, 0859, 0860, 0861, 0862, 0863, 0864, 0865, 0866, 0867, 0868, 0869, 0870, 0871, 0872, 0873, 0874, 0876, 0877, 0884, 0885, 0886, 0887, 0888, 0889, 0890, 0891, 0892, 0893, 0894, 0896, 0897, 0898, 0907, 0911, 1538, 1670, 1671, 1672, 1673, 1674, 1675, 1676, 1677	
日本	LX570	URJ	全部年款	胎压监测	√	√	√			
日本	LX570	URJ	全部年款	电控液压动力转向	√	√	√	√		
日本	LX570	URJ	全部年款	可变齿比转向系统	√	√	√	√		
日本	LX570	URJ	全部年款	电动驻车制动	√	√	√	√	0376, 0377, 0378, 0379, 0380, 0381, 0382, 0383, 0384, 0385, 0386, 0387, 0388, 0389, 0390, 0391, 0392, 0393, 0394, 0395, 0396, 0397	
日本	LX570	URJ	全部年款	智能驻车辅助/驻车辅助监视器	√	√	√	√		
日本	LX570	URJ	全部年款	前识别摄像机	√	√	√	√	0052	SP0079, SP0106, SP0107, SP0195, SP0196, SP0197

日本	LX570	URJ	全部年款	车道保持辅助(LKA)/车道偏离警报(LDA)	√	√	√	√	0823, 0824	
日本	LX570	URJ	全部年款	车道保持辅助/车道偏离警报(副)			√			
日本	LX570	URJ	全部年款	空调	√	√	√	√	0556, 0557, 0558, 0560, 0561, 0563, 0564, 0565, 0566, 0567, 0568, 0569, 0570, 0571, 0572, 0574, 0575, 0576, 0577, 0578, 0579, 0580, 0581, 0582, 0583, 0584, 0585, 0586, 0588, 0594, 0599, 0600, 0601, 0602, 0603, 0604, 0605, 0606, 0607, 0608, 0609, 0610, 0611, 0612, 0613, 0614, 0615, 1649, 1650, 1651, 1652, 1653, 1654, 1655, 1656, 1657, 1658, 1659, 1660, 1661	
日本	LX570	URJ	全部年款	安全气囊	√	√	√	√		
日本	LX570	URJ	全部年款	预碰撞安全系统2	√	√	√	√	0016, 0017, 0018, 0020, 0021, 0022, 0298	

日本	LX570	URJ	全部年款	主车身	√	√	√	√	0005, 0282, 0300, 0301, 0317, 0319, 0333, 0335, 0337, 0339, 0426, 0427, 0429, 0433, 0434, 0435, 0436, 0490, 0496, 0497, 0498, 0499, 0500, 0501, 0502, 0783, 0784, 0785, 0786, 0787, 0788, 0789, 0790, 0791, 0792, 0793, 0796, 0797, 0798, 0799, 0800, 0801, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810, 0811, 0812, 0813, 0815, 0816, 0817, 0818, 1665, 1666, 1667, 1668	
日本	LX570	URJ	全部年款	附件控制网关	√	√	√	√		
日本	LX570	URJ	全部年款	中央网关	√	√	√	√		
日本	LX570	URJ	全部年款	4号车身	√	√	√		0310, 0311, 0312, 0313, 0314, 0315, 0316, 0317, 0318, 0319, 0320, 0321, 0322, 0323, 0324, 0325, 0326, 0327, 0328, 0329, 1618, 1619	
日本	LX570	URJ	全部年款	后门	√	√	√	√	0520, 0521, 0522, 0523, 0524, 0525, 0526	
日本	LX570	URJ	全部年款	驾驶员门车窗控制	√	√	√		0528	
日本	LX570	URJ	全部年款	前乘员门车窗控制	√	√	√		0528	
日本	LX570	URJ	全部年款	左后门车窗控制	√	√	√		0528	
日本	LX570	URJ	全部年款	右后门车窗控制	√	√	√		0528	
日本	LX570	URJ	全部年款	驾驶员座椅控制单元	√	√	√	√	0026, 0421, 0422, 0423, 0424, 0513, 0514, 0515, 0516, 0517, 0518, 0519	

日本	LX570	URJ	全部年款	主开关	√	√	√			
日本	LX570	URJ	全部年款	滑动天窗	√	√	√		0529	
日本	LX570	URJ	全部年款	电动调节转向柱	√	√	√	√	0472, 0473	
日本	LX570	URJ	全部年款	组合仪表	√	√	√	√	0398, 0616, 0617, 0618, 0619, 0620, 0621, 0622, 0624, 0625, 0626, 0627, 0628, 0629, 0630, 0632, 0633, 0634, 0635, 0636, 0637, 0638, 0639, 0640, 0641, 0642, 0643, 0644, 0645, 0646, 0647, 0648, 0649, 0650, 0651, 0652, 0653, 0654, 0655, 0656, 0657, 0658, 0659, 0660, 0661, 0662, 0663, 0664, 0665, 0666, 0667, 0668, 0669, 0670, 0672, 0673, 0674, 0675, 0676, 0677, 0678, 0679, 0680, 0681, 0682, 0683, 0684, 0685, 0686, 0687, 0688, 0689, 0690, 0691, 0692, 0693, 0694, 0695, 0696, 0697, 0698, 0699, 0700, 0701, 0702, 0703, 0704, 0705, 0706, 0707, 0708, 0709, 0710, 0711, 0712, 0713, 0716, 0717, 0718, 0719, 0720, 0721,	
日本	LX570	URJ	全部年款	抬头显示器	√	√	√	√	0047, 0048, 0049, 0050, 0051	
日本	LX570	URJ	全部年款	右侧后视镜	√	√	√	√	0275, 0276, 0277, 0278, 0280, 0281, 0282, 0283, 0284, 0426, 0427, 1612	
日本	LX570	URJ	全部年款	左侧后视镜	√	√	√	√	0275, 0276, 0277, 0278, 0280, 0281, 0282, 0283, 0284, 0426, 0427, 1612	
日本	LX570	URJ	全部年款	间隙声纳雷达	√	√	√	√	0023, 0024, 0025, 0026	

日本	LX570	URJ	全部年款	弯道辅助照明 (AFS)	√	√	√	√	0007, 0008, 0009, 0474, 0475, 0476, 0477, 0478, 0479, 0480, 0481, 0482, 0483, 0484, 0485, 0486, 0487, 0488, 0489, 0490, 0491, 0492, 0493	
日本	LX570	URJ	全部年款	智能进入和启动	√	√	√	√	0329, 0333, 0496, 0501, 0502, 0530, 0531, 0532, 0533, 0534, 0535, 0536, 0537, 0538, 0539, 0540, 0542, 0543, 0544, 0545, 0546, 0547, 0548, 0549, 0550, 0551, 0552, 0553, 1648	
日本	LX570	URJ	全部年款	电源控制	√	√	√	√	0299, 0300, 0301, 1614, 1615, 1616, 1617	
日本	LX570	URJ	全部年款	远程发动机启动	√	√	√	√		
日本	LX570	URJ	全部年款	启动机启动控制	√	√	√	√	0256, 0257	
日本	LX570	URJ	全部年款	导航系统	√	√	√	√		
日本	LX570	URJ	全部年款	盲区监视系统 (右侧单元)	√	√	√	√		
日本	LX570	URJ	全部年款	盲区监视系统 (左侧单元)	√	√	√	√		
日本	LX570	URJ	全部年款	自动远光灯定制设置状态	√	√	√		0035	
日本	LX570	URJ	全部年款	巡航控制	√	√	√	√		
日本	LX570	URJ	全部年款	前大灯自动调平	√	√	√	√	0002, 0003, 0004, 0005, 0006, 0007, 0008, 0009, 0013, 0014, 0015	

日本	NX200t	AGZ1 #	全部 年款	发动 机	✓	✓	✓	✓	0071, 0080, 0081, 01 10, 0111, 0114, 0137 , 0149, 0155, 0158, 0 168, 0180, 0182, 018 5, 0187, 0188, 0190, 0191, 0192, 0193, 01 94, 0195, 0204, 0206 , 0211, 0236, 0237, 0 249, 0250, 0254, 025 8, 0262, 1194, 1195, 1196, 1197, 1198, 11 99, 1200, 1201, 1202 , 1203, 1204, 1205, 1 206, 1207, 1208, 120 9, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1215, 12 16, 1217, 1218, 1219 , 1220, 1221, 1222, 1 223, 1224, 1225, 122 6, 1227, 1228, 1229, 1230, 1231, 1232	SP0067, SP0118, S P0122, SP0125
日本	NX200t	AGZ1 #	全部 年款	变速 箱	✓	✓	✓	✓	0071, 0080, 0081, 01 10, 0111, 0114, 0137 , 0149, 0168, 0180, 0 182, 0185, 0187, 018 8, 0190, 0191, 0192, 0193, 0194, 0195, 02 04, 0206, 0211, 0236 , 0237, 0249, 0250, 0 254, 0258, 0262, 119 4, 1195, 1196, 1197, 1198, 1199, 1200, 12 01, 1202, 1203, 1204 , 1205, 1206, 1207, 1 208, 1209, 1210, 121 1, 1212, 1213, 1214, 1215, 1216, 1217, 12 18, 1219, 1220, 1221 , 1222, 1223, 1224, 1 225, 1226, 1227, 122 8, 1229, 1231	
日本	NX200t	AGZ1 #	全部 年款	启停 控制 系统	✓	✓	✓	✓	0026, 0285, 0286, 02 87, 0288, 0289, 0290 , 0291, 0292, 0293, 0 294, 0295, 0296, 029 7	
日本	NX200t	AGZ1 #	全部 年款	巡航 控制	✓	✓	✓	✓		

日本	NX200t	AGZ1 #	全部 年款	空气 悬架	√	√	√	√	0441, 0442, 0464, 04 65, 0466, 0469, 0470 , 1620, 1621, 1622, 1 623, 1624, 1625, 162 6, 1627, 1628, 1629, 1630, 1631, 1632, 16 33, 1634, 1635, 1636 , 1637, 1638, 1639, 1 640, 1641, 1642, 164 3, 1644, 1645, 1646	
日本	NX200t	AGZ1 #	全部 年款	制动 防抱 死/ 稳定 防滑 控制 系统	√	√	√	√	0026, 0376, 0377, 03 79, 0380, 0382, 0383 , 0821, 0822, 0826, 0 827, 0828, 0829, 083 2, 0833, 0834, 0835, 0836, 0837, 0838, 08 39, 0840, 0841, 0842 , 0843, 0844, 0845, 0 846, 0847, 0848, 084 9, 0851, 0852, 0853, 0854, 0855, 0856, 08 57, 0858, 0859, 0860 , 0861, 0862, 0863, 0 864, 0865, 0866, 086 7, 0868, 0869, 0870, 0871, 0872, 0873, 08 74, 0876, 0877, 0884 , 0885, 0886, 0887, 0 888, 0889, 0890, 089 1, 0892, 0893, 0894, 0896, 0897, 0898, 09 07, 0911, 1538, 1670 , 1671, 1672, 1673, 1 674, 1675, 1676, 167 7	
日本	NX200t	AGZ1 #	全部 年款	四轮 驱动 (CAN)	√	√	√	√	0819, 0820, 0821, 08 22, 1669	
日本	NX200t	AGZ1 #	全部 年款	胎压 监测	√	√	√			
日本	NX200t	AGZ1 #	全部 年款	电子 液压 助力 转向	√	√	√	√		
日本	NX200t	AGZ1 #	全部 年款	电动 驻车 制动	√	√	√	√	0376, 0377, 0378, 03 79, 0380, 0381, 0382 , 0383, 0384, 0385, 0 386, 0387, 0388, 038 9, 0390, 0391, 0392, 0393, 0394, 0395, 03 96, 0397	

日本	NX200t	AGZ1 #	全部 年款	智能 驻车 辅助 /驻 车辅 助监 视器	√	√	√	√		
日本	NX200t	AGZ1 #	全部 年款	全景 监视 器	√	√	√	√		
日本	NX200t	AGZ1 #	全部 年款	车道 偏离 警报	√	√	√	√	0823, 0824	
日本	NX200t	AGZ1 #	全部 年款	空调	√	√	√	√	0556, 0557, 0558, 0560, 0561, 0563, 0564, 0565, 0566, 0567, 0568, 0569, 0570, 0571, 0572, 0574, 0575, 0576, 0577, 0578, 0579, 0580, 0581, 0582, 0583, 0584, 0585, 0586, 0588, 0594, 0599, 0600, 0601, 0602, 0603, 0604, 0605, 0606, 0607, 0608, 0609, 0610, 0611, 0612, 0613, 0614, 0615, 1649, 1650, 1651, 1652, 1653, 1654, 1655, 1656, 1657, 1658, 1659, 1660, 1661	
日本	NX200t	AGZ1 #	全部 年款	安全 气囊	√	√	√	√		
日本	NX200t	AGZ1 #	全部 年款	主车 身	√	√	√	√	0005, 0282, 0300, 0301, 0317, 0319, 0333, 0335, 0337, 0339, 0426, 0427, 0429, 0433, 0434, 0435, 0436, 0490, 0496, 0497, 0498, 0499, 0500, 0501, 0502, 0783, 0784, 0785, 0786, 0787, 0788, 0789, 0790, 0791, 0792, 0793, 0796, 0797, 0798, 0799, 0800, 0801, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810, 0811, 0812, 0813, 0815, 0816, 0817, 0818, 1665, 1666, 1667, 1668	
日本	NX200t	AGZ1 #	全部 年款	网关	√	√	√	√		

日本	NX200t	AGZ1 #	全部 年款	附件 控制 网关	√	√	√	√		
日本	NX200t	AGZ1 #	全部 年款	后门	√	√	√	√	0520, 0521, 0522, 0523, 0524, 0525, 0526	
日本	NX200t	AGZ1 #	全部 年款	驾驶员门 车窗控制	√	√	√		0528	
日本	NX200t	AGZ1 #	全部 年款	前乘 员门 车窗控制	√	√	√		0528	
日本	NX200t	AGZ1 #	全部 年款	左后 门车 窗控制	√	√	√		0528	
日本	NX200t	AGZ1 #	全部 年款	右后 门车 窗控制	√	√	√		0528	
日本	NX200t	AGZ1 #	全部 年款	驾 驶 员 座 椅 控 制 单 元	√	√	√	√	0026, 0421, 0422, 0423, 0424, 0513, 0514, 0515, 0516, 0517, 0518, 0519	
日本	NX200t	AGZ1 #	全部 年款	主开 关	√	√	√			
日本	NX200t	AGZ1 #	全部 年款	滑动 天窗	√	√	√		0529	
日本	NX200t	AGZ1 #	全部 年款	电动 调节 转向 柱	√	√	√	√	0472, 0473	

日本	NX200t	AGZ1 #	全部 年款	组合 仪表	√	√	√	√	0398, 0616, 0617, 0618, 0619, 0620, 0621, 0622, 0624, 0625, 0626, 0627, 0628, 0629, 0630, 0632, 0633, 0634, 0635, 0636, 0637, 0638, 0639, 0640, 0641, 0642, 0643, 0644, 0645, 0646, 0647, 0648, 0649, 0650, 0651, 0652, 0653, 0654, 0655, 0656, 0657, 0658, 0659, 0660, 0661, 0662, 0663, 0664, 0665, 0666, 0667, 0668, 0669, 0670, 0672, 0673, 0674, 0675, 0676, 0677, 0678, 0679, 0680, 0681, 0682, 0683, 0684, 0685, 0686, 0687, 0688, 0689, 0690, 0691, 0692, 0693, 0694, 0695, 0696, 0697, 0698, 0699, 0700, 0701, 0702, 0703, 0704, 0705, 0706, 0707, 0708, 0709, 0710, 0711, 0712, 0713, 0716, 0717, 0718, 0719, 0720, 0721,	
日本	NX200t	AGZ1 #	全部 年款	右侧 后视镜	√	√	√	√	0275, 0276, 0277, 0278, 0280, 0281, 0282, 0283, 0284, 0426, 0427, 1612	
日本	NX200t	AGZ1 #	全部 年款	左侧 后视镜	√	√	√	√	0275, 0276, 0277, 0278, 0280, 0281, 0282, 0283, 0284, 0426, 0427, 1612	
日本	NX200t	AGZ1 #	全部 年款	间隙 声纳 雷达	√	√	√	√	0023, 0024, 0025, 0026	
日本	NX200t	AGZ1 #	全部 年款	前大 灯自 动调 平	√	√	√	√	0002, 0003, 0004, 0005, 0006, 0007, 0008, 0009, 0013, 0014, 0015	

日本	NX200t	AGZ1 #	全部 年款	智能 进入 和起 动	√	√	√	√	0329, 0333, 0496, 05 01, 0502, 0530, 0531 , 0532, 0533, 0534, 0 535, 0536, 0537, 053 8, 0539, 0540, 0542, 0543, 0544, 0545, 05 46, 0547, 0548, 0549 , 0550, 0551, 0552, 0 553, 1648	
日本	NX200t	AGZ1 #	全部 年款	电源 控制	√	√	√	√	0299, 0300, 0301, 16 14, 1615, 1616, 1617	
日本	NX200t	AGZ1 #	全部 年款	起动 机起 动控 制	√	√	√	√	0256, 0257	
日本	NX200t	AGZ1 #	全部 年款	导航 系统	√	√	√	√		
日本	NX200t	AGZ1 #	全部 年款	盲区 监视 系统 (右 侧单 元)	√	√	√	√		
日本	NX200t	AGZ1 #	全部 年款	盲区 监视 系统 (左 侧单 元)	√	√	√	√		
日本	NX200t	AGZ1 #	全部 年款	ASC	√	√	√	√	1182	
日本	NX200t	AGZ1 #	全部 年款	雷达 巡航	√	√	√	√	0017, 0018	
日本	NX200t	AGZ1 #	全部 年款	预碰 撞安 全系 统2	√	√	√	√	0016, 0017, 0018, 00 20, 0021, 0022, 0298	
日本	NX200t	AGZ1 #	全部 年款	远程 发动 机起 动	√	√	√	√		

日本	NX300	AGZ1 #	全部 年款	发动 机	✓	✓	✓	✓	0071, 0080, 0081, 01 10, 0111, 0114, 0137 , 0149, 0155, 0158, 0 168, 0180, 0182, 018 5, 0187, 0188, 0190, 0191, 0192, 0193, 01 94, 0195, 0204, 0206 , 0211, 0236, 0237, 0 249, 0250, 0254, 025 8, 0262, 1194, 1195, 1196, 1197, 1198, 11 99, 1200, 1201, 1202 , 1203, 1204, 1205, 1 206, 1207, 1208, 120 9, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1215, 12 16, 1217, 1218, 1219 , 1220, 1221, 1222, 1 223, 1224, 1225, 122 6, 1227, 1228, 1229, 1230, 1231, 1232	
日本	NX300	AGZ1 #	全部 年款	变速 箱	✓	✓	✓	✓	0071, 0080, 0081, 01 10, 0111, 0114, 0137 , 0149, 0168, 0180, 0 182, 0185, 0187, 018 8, 0190, 0191, 0192, 0193, 0194, 0195, 02 04, 0206, 0211, 0236 , 0237, 0249, 0250, 0 254, 0258, 0262, 119 4, 1195, 1196, 1197, 1198, 1199, 1200, 12 01, 1202, 1203, 1204 , 1205, 1206, 1207, 1 208, 1209, 1210, 121 1, 1212, 1213, 1214, 1215, 1216, 1217, 12 18, 1219, 1220, 1221 , 1222, 1223, 1224, 1 225, 1226, 1227, 122 8, 1229, 1231	
日本	NX300	AGZ1 #	全部 年款	自启 停系 统	✓	✓	✓		1480, 1481, 1482, 14 83, 1484, 1485, 1486 , 1487, 1488, 1489, 1 490, 1491, 1492	
日本	NX300	AGZ1 #	全部 年款	雷达 巡航 1	✓	✓	✓	✓		
日本	NX300	AGZ1 #	全部 年款	雷达 巡航 2	✓	✓	✓	✓	1504, 1505	

日本	NX300	AGZ1 #	全部 年款	空气 悬架	√	√	√	√	0441, 0442, 0464, 04 65, 0466, 0469, 0470 , 1620, 1621, 1622, 1 623, 1624, 1625, 162 6, 1627, 1628, 1629, 1630, 1631, 1632, 16 33, 1634, 1635, 1636 , 1637, 1638, 1639, 1 640, 1641, 1642, 164 3, 1644, 1645, 1646	
日本	NX300	AGZ1 #	全部 年款	制动 防抱 死/ 稳定 防滑 控制 系统	√	√	√	√	0026, 0376, 0377, 03 79, 0380, 0382, 0383 , 0821, 0822, 0826, 0 827, 0828, 0829, 083 2, 0833, 0834, 0835, 0836, 0837, 0838, 08 39, 0840, 0841, 0842 , 0843, 0844, 0845, 0 846, 0847, 0848, 084 9, 0851, 0852, 0853, 0854, 0855, 0856, 08 57, 0858, 0859, 0860 , 0861, 0862, 0863, 0 864, 0865, 0866, 086 7, 0868, 0869, 0870, 0871, 0872, 0873, 08 74, 0876, 0877, 0884 , 0885, 0886, 0887, 0 888, 0889, 0890, 089 1, 0892, 0893, 0894, 0896, 0897, 0898, 09 07, 0911, 1538, 1670 , 1671, 1672, 1673, 1 674, 1675, 1676, 167 7	
日本	NX300	AGZ1 #	全部 年款	四轮 驱动	√	√	√	√	0819, 0820, 0821, 08 22, 1669	
日本	NX300	AGZ1 #	全部 年款	胎压 监测	√	√	√			
日本	NX300	AGZ1 #	全部 年款	电子 动力 方向 机	√	√	√	√		
日本	NX300	AGZ1 #	全部 年款	电动 驻车 制动	√	√	√	√	0376, 0377, 0378, 03 79, 0380, 0381, 0382 , 0383, 0384, 0385, 0 386, 0387, 0388, 038 9, 0390, 0391, 0392, 0393, 0394, 0395, 03 96, 0397	
日本	NX300	AGZ1 #	全部 年款	前识 别摄 像机	√	√	√	√	0052	

日本	NX300	AGZ1 #	全部年款	车道保持辅助(LKA)/车道偏离警报(LDA)	√	√	√	√	0823, 0824	
日本	NX300	AGZ1 #	全部年款	车道保持辅助/车道偏离警报(副)			√			
日本	NX300	AGZ1 #	全部年款	全景监视器	√	√	√	√		
日本	NX300	AGZ1 #	全部年款	驻车辅助监视	√	√	√	√		
日本	NX300	AGZ1 #	全部年款	空调	√	√	√	√	0556, 0557, 0558, 0560, 0561, 0563, 0564, 0565, 0566, 0567, 0568, 0569, 0570, 0571, 0572, 0574, 0575, 0576, 0577, 0578, 0579, 0580, 0581, 0582, 0583, 0584, 0585, 0586, 0588, 0594, 0599, 0600, 0601, 0602, 0603, 0604, 0605, 0606, 0607, 0608, 0609, 0610, 0611, 0612, 0613, 0614, 0615, 1649, 1650, 1651, 1652, 1653, 1654, 1655, 1656, 1657, 1658, 1659, 1660, 1661	
日本	NX300	AGZ1 #	全部年款	安全气囊	√	√	√	√		
日本	NX300	AGZ1 #	全部年款	预碰撞安全系统2	√	√	√	√	0016, 0017, 0018, 0020, 0021, 0022, 0298	

日本	NX300	AGZ1 #	全部 年款	主车 身	√	√	√	√	0005, 0282, 0300, 03 01, 0317, 0319, 0333 , 0335, 0337, 0339, 0 426, 0427, 0429, 043 3, 0434, 0435, 0436, 0490, 0496, 0497, 04 98, 0499, 0500, 0501 , 0502, 0783, 0784, 0 785, 0786, 0787, 078 8, 0789, 0790, 0791, 0792, 0793, 0796, 07 97, 0798, 0799, 0800 , 0801, 0803, 0804, 0 805, 0806, 0807, 080 8, 0809, 0810, 0811, 0812, 0813, 0815, 08 16, 0817, 0818, 1665 , 1666, 1667, 1668	
日本	NX300	AGZ1 #	全部 年款	附件 控制 网关	√	√	√	√		
日本	NX300	AGZ1 #	全部 年款	中央 网关	√	√	√	√		
日本	NX300	AGZ1 #	全部 年款	后门	√	√	√	√	0520, 0521, 0522, 05 23, 0524, 0525, 0526	
日本	NX300	AGZ1 #	全部 年款	驾驶 员门 车窗 控制	√	√	√		0528	
日本	NX300	AGZ1 #	全部 年款	前乘 员门 车窗 控制	√	√	√		0528	
日本	NX300	AGZ1 #	全部 年款	左后 门车 窗控 制	√	√	√		0528	
日本	NX300	AGZ1 #	全部 年款	右后 门车 窗控 制	√	√	√		0528	
日本	NX300	AGZ1 #	全部 年款	驾驶 员座 椅控 制单 元	√	√	√	√	0026, 0421, 0422, 04 23, 0424, 0513, 0514 , 0515, 0516, 0517, 0 518, 0519	
日本	NX300	AGZ1 #	全部 年款	主开 关	√	√	√			
日本	NX300	AGZ1 #	全部 年款	滑动 天窗	√	√	√		0529	
日本	NX300	AGZ1 #	全部 年款	电动 调节 转向 柱	√	√	√	√	0472, 0473	

日本	NX300	AGZ1 #	全部 年款	组合 仪表	√	√	√	√	0398, 0616, 0617, 0618, 0619, 0620, 0621, 0622, 0624, 0625, 0626, 0627, 0628, 0629, 0630, 0632, 0633, 0634, 0635, 0636, 0637, 0638, 0639, 0640, 0641, 0642, 0643, 0644, 0645, 0646, 0647, 0648, 0649, 0650, 0651, 0652, 0653, 0654, 0655, 0656, 0657, 0658, 0659, 0660, 0661, 0662, 0663, 0664, 0665, 0666, 0667, 0668, 0669, 0670, 0672, 0673, 0674, 0675, 0676, 0677, 0678, 0679, 0680, 0681, 0682, 0683, 0684, 0685, 0686, 0687, 0688, 0689, 0690, 0691, 0692, 0693, 0694, 0695, 0696, 0697, 0698, 0699, 0700, 0701, 0702, 0703, 0704, 0705, 0706, 0707, 0708, 0709, 0710, 0711, 0712, 0713, 0716, 0717, 0718, 0719, 0720, 0721,	
日本	NX300	AGZ1 #	全部 年款	抬头 显示器	√	√	√	√	0047, 0048, 0049, 0050, 0051	
日本	NX300	AGZ1 #	全部 年款	右侧 后视镜	√	√	√	√	0275, 0276, 0277, 0278, 0280, 0281, 0282, 0283, 0284, 0426, 0427, 1612	
日本	NX300	AGZ1 #	全部 年款	左侧 后视镜	√	√	√	√	0275, 0276, 0277, 0278, 0280, 0281, 0282, 0283, 0284, 0426, 0427, 1612	
日本	NX300	AGZ1 #	全部 年款	智能 驻车 辅助/ 智能 间隙 声呐/ 间隙 声呐	√	√	√	√	0023, 0024, 0025, 0026	

日本	NX300	AGZ1 #	全部 年款	弯道 辅助 照明 (AFS)	√	√	√	√	0007, 0008, 0009, 04 74, 0475, 0476, 0477 , 0478, 0479, 0480, 0 481, 0482, 0483, 048 4, 0485, 0486, 0487, 0488, 0489, 0490, 04 91, 0492, 0493	
日本	NX300	AGZ1 #	全部 年款	前大 灯自 动调 平	√	√	√	√	0002, 0003, 0004, 00 05, 0006, 0007, 0008 , 0009, 0013, 0014, 0 015	
日本	NX300	AGZ1 #	全部 年款	智能 进入 和起 动	√	√	√	√	0329, 0333, 0496, 05 01, 0502, 0530, 0531 , 0532, 0533, 0534, 0 535, 0536, 0537, 053 8, 0539, 0540, 0542, 0543, 0544, 0545, 05 46, 0547, 0548, 0549 , 0550, 0551, 0552, 0 553, 1648	
日本	NX300	AGZ1 #	全部 年款	电源 控制	√	√	√	√	0299, 0300, 0301, 16 14, 1615, 1616, 1617	
日本	NX300	AGZ1 #	全部 年款	远程 发动 机起 动	√	√	√	√		
日本	NX300	AGZ1 #	全部 年款	起动 机起 动控 制	√	√	√	√	0256, 0257	
日本	NX300	AGZ1 #	全部 年款	导航 系统	√	√	√	√		
日本	NX300	AGZ1 #	全部 年款	盲区 监视 系统 (右 侧单 元)	√	√	√	√		
日本	NX300	AGZ1 #	全部 年款	盲区 监视 系统 (左 侧单 元)	√	√	√	√		
日本	NX300	AGZ1 #	全部 年款	ASC	√	√	√	√	1182	
日本	NX300	AGZ1 #	全部 年款	智能 交通 系统 (ITS)	√	√	√	√		

日本	NX300	AGZ1 #	全部 年款	防抱 死制 动/ 电子 驻车	√	√	√		0471, 0830, 0839, 08 87, 0911, 1498, 1499 , 1500, 1501, 1502, 1 503	
日本	NX300	AGZ1 #	全部 年款	车道 控制	√	√	√		0824, 0989	
日本	NX300	AGZ1 #	全部 年款	预碰 撞系 统	√	√	√		1524, 1525, 1526	
日本	NX300	AGZ1 #	全部 年款	路标 侦测 辅助	√	√	√			
日本	NX300	AGZ1 #	全部 年款	前识 别摄 像机 (大 灯控 制)	√	√	√			
日本	NX300	AGZ1 #	全部 年款	前雷 达传 感器	√	√	√			
日本	NX300h	AYZ	全部 年款	发动 机	√	√	√	√	0071, 0079, 0080, 00 81, 0082, 0084, 0085 , 0086, 0087, 0088, 0 089, 0090, 0091, 009 2, 0093, 0094, 0095, 0096, 0097, 0098, 00 99, 0100, 0101, 0102 , 0103, 0104, 0105, 0 106, 0107, 0108, 010 9, 0110, 0111, 0112, 0113, 0114, 0118, 01 22, 0124, 0125, 0130 , 0131, 0135, 0137, 0 138, 0142, 0143, 014 4, 0145, 0146, 0147, 0148, 0149, 0150, 01 51, 0152, 0154, 0155 , 0156, 0159, 0160, 0 161, 0162, 0163, 016 4, 0165, 0166, 0167, 0168, 0170, 0171, 01 72, 0173, 0174, 0175 , 0179, 0180, 0181, 0 182, 0183, 0184, 018 5, 0186, 0187, 0188, 0189, 0190, 0191, 01 92, 0193, 0194, 0195 , 0196, 0197, 0198, 0 199, 0202, 0203, 020 4, 0205, 0206, 0207,	

日本	NX300h	AYZ	全部年款	混合动力控制	√	√	√	√	0068, 0069, 0070, 0071, 0072, 0073, 0074, 0075, 0076, 0077, 0078, 0079, 0080, 0081, 1577, 1578	
日本	NX300h	AYZ	全部年款	巡航控制	√	√	√	√		
日本	NX300h	AYZ	全部年款	空气悬架	√	√	√	√	0441, 0442, 0464, 0465, 0466, 0469, 0470, 1620, 1621, 1622, 1623, 1624, 1625, 1626, 1627, 1628, 1629, 1630, 1631, 1632, 1633, 1634, 1635, 1636, 1637, 1638, 1639, 1640, 1641, 1642, 1643, 1644, 1645, 1646	
日本	NX300h	AYZ	全部年款	ABS-VSC-TRC (TRAC)	√	√	√	√	0026, 0376, 0377, 0379, 0380, 0382, 0383, 0821, 0822, 0826, 0827, 0828, 0829, 0832, 0833, 0834, 0835, 0836, 0837, 0838, 0839, 0840, 0841, 0842, 0843, 0844, 0845, 0846, 0847, 0848, 0849, 0851, 0852, 0853, 0854, 0855, 0856, 0857, 0858, 0859, 0860, 0861, 0862, 0863, 0864, 0865, 0866, 0867, 0868, 0869, 0870, 0871, 0872, 0873, 0874, 0876, 0877, 0884, 0885, 0886, 0887, 0888, 0889, 0890, 0891, 0892, 0893, 0894, 0896, 0897, 0898, 0907, 0911, 1538, 1670, 1671, 1672, 1673, 1674, 1675, 1676, 1677	
日本	NX300h	AYZ	全部年款	胎压监测	√	√	√			
日本	NX300h	AYZ	全部年款	电子动力方向机	√	√	√	√		

日本	NX300h	AYZ	全部年款	电动驻车制动	√	√	√	√	0376, 0377, 0378, 0379, 0380, 0381, 0382, 0383, 0384, 0385, 0386, 0387, 0388, 0389, 0390, 0391, 0392, 0393, 0394, 0395, 0396, 0397	
日本	NX300h	AYZ	全部年款	智能驻车辅助/驻车辅助监视器	√	√	√	√		
日本	NX300h	AYZ	全部年款	全景监视器	√	√	√	√		
日本	NX300h	AYZ	全部年款	车道偏离警报	√	√	√	√	0823, 0824	
日本	NX300h	AYZ	全部年款	空调	√	√	√	√	0556, 0557, 0558, 0560, 0561, 0563, 0564, 0565, 0566, 0567, 0568, 0569, 0570, 0571, 0572, 0574, 0575, 0576, 0577, 0578, 0579, 0580, 0581, 0582, 0583, 0584, 0585, 0586, 0588, 0594, 0599, 0600, 0601, 0602, 0603, 0604, 0605, 0606, 0607, 0608, 0609, 0610, 0611, 0612, 0613, 0614, 0615, 1649, 1650, 1651, 1652, 1653, 1654, 1655, 1656, 1657, 1658, 1659, 1660, 1661	
日本	NX300h	AYZ	全部年款	安全气囊	√	√	√	√		

日本	NX300h	AYZ	全部年款	主车身	√	√	√	√	0005, 0282, 0300, 0301, 0317, 0319, 0333, 0335, 0337, 0339, 0426, 0427, 0429, 0433, 0434, 0435, 0436, 0490, 0496, 0497, 0498, 0499, 0500, 0501, 0502, 0783, 0784, 0785, 0786, 0787, 0788, 0789, 0790, 0791, 0792, 0793, 0796, 0797, 0798, 0799, 0800, 0801, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810, 0811, 0812, 0813, 0815, 0816, 0817, 0818, 1665, 1666, 1667, 1668	
日本	NX300h	AYZ	全部年款	混动控制网关	√	√	√	√		
日本	NX300h	AYZ	全部年款	附件控制网关	√	√	√	√		
日本	NX300h	AYZ	全部年款	后门	√	√	√	√	0520, 0521, 0522, 0523, 0524, 0525, 0526	
日本	NX300h	AYZ	全部年款	驾驶员门车窗控制	√	√	√		0528	
日本	NX300h	AYZ	全部年款	前乘员门车窗控制	√	√	√		0528	
日本	NX300h	AYZ	全部年款	左后门车窗控制	√	√	√		0528	
日本	NX300h	AYZ	全部年款	右后门车窗控制	√	√	√		0528	
日本	NX300h	AYZ	全部年款	驾驶员座椅控制单元	√	√	√	√	0026, 0421, 0422, 0423, 0424, 0513, 0514, 0515, 0516, 0517, 0518, 0519	
日本	NX300h	AYZ	全部年款	主开关	√	√	√			
日本	NX300h	AYZ	全部年款	滑动天窗	√	√	√		0529	

日本	NX300h	AYZ	全部年款	电动调节转向柱	√	√	√	√	0472, 0473	
日本	NX300h	AYZ	全部年款	组合仪表	√	√	√	√	0398, 0616, 0617, 0618, 0619, 0620, 0621, 0622, 0624, 0625, 0626, 0627, 0628, 0629, 0630, 0632, 0633, 0634, 0635, 0636, 0637, 0638, 0639, 0640, 0641, 0642, 0643, 0644, 0645, 0646, 0647, 0648, 0649, 0650, 0651, 0652, 0653, 0654, 0655, 0656, 0657, 0658, 0659, 0660, 0661, 0662, 0663, 0664, 0665, 0666, 0667, 0668, 0669, 0670, 0672, 0673, 0674, 0675, 0676, 0677, 0678, 0679, 0680, 0681, 0682, 0683, 0684, 0685, 0686, 0687, 0688, 0689, 0690, 0691, 0692, 0693, 0694, 0695, 0696, 0697, 0698, 0699, 0700, 0701, 0702, 0703, 0704, 0705, 0706, 0707, 0708, 0709, 0710, 0711, 0712, 0713, 0716, 0717, 0718, 0719, 0720, 0721,	
日本	NX300h	AYZ	全部年款	右侧后视镜	√	√	√	√	0275, 0276, 0277, 0278, 0280, 0281, 0282, 0283, 0284, 0426, 0427, 1612	
日本	NX300h	AYZ	全部年款	左侧后视镜	√	√	√	√	0275, 0276, 0277, 0278, 0280, 0281, 0282, 0283, 0284, 0426, 0427, 1612	
日本	NX300h	AYZ	全部年款	驻车辅助雷达	√	√	√	√	0023, 0024, 0025, 0026	
日本	NX300h	AYZ	全部年款	前大灯自动调平	√	√	√	√	0002, 0003, 0004, 0005, 0006, 0007, 0008, 0009, 0013, 0014, 0015	

日本	NX300h	AYZ	全部年款	智能钥匙	√	√	√	√	0329, 0333, 0496, 0501, 0502, 0530, 0531, 0532, 0533, 0534, 0535, 0536, 0537, 0538, 0539, 0540, 0542, 0543, 0544, 0545, 0546, 0547, 0548, 0549, 0550, 0551, 0552, 0553, 1648	
日本	NX300h	AYZ	全部年款	电源控制	√	√	√	√	0299, 0300, 0301, 1614, 1615, 1616, 1617	
日本	NX300h	AYZ	全部年款	远程发动机启动	√	√	√	√		
日本	NX300h	AYZ	全部年款	导航系统	√	√	√	√		
日本	NX300h	AYZ	全部年款	盲区监视系统(右侧单元)	√	√	√	√		
日本	NX300h	AYZ	全部年款	盲区监视系统(左侧单元)	√	√	√	√		
日本	NX300h	AYZ	全部年款	车辆接近警示系统	√	√	√		0044, 0045, 0046	
日本	NX300h	AYZ	全部年款	ASC	√	√	√	√	1182	
日本	NX300h	AYZ	全部年款	雷达巡航	√	√	√	√	0017, 0018	
日本	NX300h	AYZ	全部年款	预碰撞安全系统	√	√	√	√	0016, 0017, 0018, 0020, 0021, 0022, 0298	
日本	NX300h	AYZ	全部年款	雷达巡航1	√	√	√	√		
日本	NX300h	AYZ	全部年款	雷达巡航2	√	√	√	√	1504, 1505	
日本	NX300h	AYZ	全部年款	前识别摄像机	√	√	√	√	0052	

日本	NX300h	AYZ	全部年款	车道保持辅助(LKA)/车道偏离警报(LDA)	√	√	√	√	0823, 0824	
日本	NX300h	AYZ	全部年款	车道保持辅助/车道偏离警报(副)			√			
日本	NX300h	AYZ	全部年款	预碰撞安全系统2	√	√	√	√	0016, 0017, 0018, 0020, 0021, 0022, 0298	
日本	NX300h	AYZ	全部年款	中央网关	√	√	√	√		
日本	NX300h	AYZ	全部年款	抬头显示器	√	√	√	√	0047, 0048, 0049, 0050, 0051	
日本	NX300h	AYZ	全部年款	智能驻车辅助/智能间隙声呐/间隙声呐	√	√	√	√	0023, 0024, 0025, 0026	
日本	NX300h	AYZ	全部年款	弯道辅助照明(AFS)	√	√	√	√	0007, 0008, 0009, 0474, 0475, 0476, 0477, 0478, 0479, 0480, 0481, 0482, 0483, 0484, 0485, 0486, 0487, 0488, 0489, 0490, 0491, 0492, 0493	
日本	NX300h	AYZ	全部年款	智能进入和启动	√	√	√	√	0329, 0333, 0496, 0501, 0502, 0530, 0531, 0532, 0533, 0534, 0535, 0536, 0537, 0538, 0539, 0540, 0542, 0543, 0544, 0545, 0546, 0547, 0548, 0549, 0550, 0551, 0552, 0553, 1648	

日本	NX300h	AYZ	全部年款	智能交通系统 (ITS)	√	√	√	√		
日本	NX300h	AYZ	全部年款	车道控制	√	√	√		0824, 0989	
日本	NX300h	AYZ	全部年款	预碰撞系统	√	√	√		1524, 1525, 1526	
日本	NX300h	AYZ	全部年款	路标侦测辅助	√	√	√			
日本	NX300h	AYZ	全部年款	前识别摄像机 (大灯控制)	√	√	√			
日本	NX300h	AYZ	全部年款	前雷达传感器	√	√	√			
日本	NX300h	AYZ	全部年款	车辆接近警示系统	√	√	√	√		

日本	RC-F	USC	全部 年款	发动 机	√	√	√	√	0071, 0079, 0080, 0081, 0082, 0084, 0085, 0086, 0087, 0088, 0089, 0090, 0091, 0092, 0093, 0094, 0095, 0096, 0097, 0098, 0099, 0100, 0101, 0102, 0103, 0104, 0105, 0106, 0107, 0108, 0109, 0110, 0111, 0112, 0113, 0114, 0118, 0122, 0124, 0125, 0130, 0131, 0135, 0137, 0138, 0142, 0143, 0144, 0145, 0146, 0147, 0148, 0149, 0150, 0151, 0152, 0154, 0155, 0156, 0159, 0160, 0161, 0162, 0163, 0164, 0165, 0166, 0167, 0168, 0170, 0171, 0172, 0173, 0174, 0175, 0179, 0180, 0181, 0182, 0183, 0184, 0185, 0186, 0187, 0188, 0189, 0190, 0191, 0192, 0193, 0194, 0195, 0196, 0197, 0198, 0199, 0202, 0203, 0204, 0205, 0206, 0207,	SP0003, SP0004, SP0027, SP0029, SP0030, SP0031, SP0032, SP0043, SP0044, SP0124, SP0146, SP0149, SP0150, SP0151, SP0152, SP0153, SP0154, SP0156, SP0208
----	------	-----	----------	---------	---	---	---	---	---	--

日本	RC-F	USC	全部年款	自动变速箱系统	√	√	√	√	0071, 0079, 0080, 0081, 0082, 0084, 0085, 0086, 0087, 0088, 0089, 0096, 0097, 0100, 0101, 0102, 0103, 0104, 0105, 0106, 0107, 0108, 0110, 0111, 0112, 0113, 0118, 0122, 0124, 0125, 0149, 0159, 0161, 0162, 0163, 0164, 0165, 0166, 0167, 0168, 0170, 0171, 0172, 0173, 0174, 0175, 0179, 0180, 0181, 0182, 0183, 0184, 0185, 0186, 0187, 0188, 0189, 0190, 0191, 0192, 0193, 0194, 0195, 0196, 0197, 0198, 0199, 0202, 0203, 0204, 0205, 0206, 0207, 0209, 0212, 0216, 0222, 0252, 0253, 0258, 0263, 0264, 0265, 0266, 0267, 0268, 0269, 0270, 1606	SP0003, SP0004, SP0032, SP0124
日本	RC-F	USC	全部年款	巡航控制	√	√	√	√		
日本	RC-F	USC	全部年款	胎压监测	√	√	√			SP0001, SP0002, SP0004
日本	RC-F	USC	全部年款	电子液压助力转向	√	√	√	√		SP0001, SP0004, SP0009, SP0010
日本	RC-F	USC	全部年款	车道偏离警报	√	√	√	√	0823, 0824	SP0105, SP0107

日本	RC-F	USC	全部年款	空调	√	√	√	√	0556, 0557, 0558, 0560, 0561, 0563, 0564, 0565, 0566, 0567, 0568, 0569, 0570, 0571, 0572, 0574, 0575, 0576, 0577, 0578, 0579, 0580, 0581, 0582, 0583, 0584, 0585, 0586, 0588, 0594, 0599, 0600, 0601, 0602, 0603, 0604, 0605, 0606, 0607, 0608, 0609, 0610, 0611, 0612, 0613, 0614, 0615, 1649, 1650, 1651, 1652, 1653, 1654, 1655, 1656, 1657, 1658, 1659, 1660, 1661	SP0016, SP0017, SP0052
日本	RC-F	USC	全部年款	安全气囊	√	√	√	√		SP0004
日本	RC-F	USC	全部年款	主车身	√	√	√	√	0005, 0282, 0300, 0301, 0317, 0319, 0333, 0335, 0337, 0339, 0426, 0427, 0429, 0433, 0434, 0435, 0436, 0490, 0496, 0497, 0498, 0499, 0500, 0501, 0502, 0783, 0784, 0785, 0786, 0787, 0788, 0789, 0790, 0791, 0792, 0793, 0796, 0797, 0798, 0799, 0800, 0801, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810, 0811, 0812, 0813, 0815, 0816, 0817, 0818, 1665, 1666, 1667, 1668	SP0005, SP0018
日本	RC-F	USC	全部年款	网关	√	√	√	√		SP0005
日本	RC-F	USC	全部年款	附件控制网关	√	√	√	√		SP0005
日本	RC-F	USC	全部年款	驾驶员门车窗控制	√	√	√		0528	
日本	RC-F	USC	全部年款	前乘员门车窗控制	√	√	√		0528	

日本	RC-F	USC	全部年款	驾驶员座椅控制单元	√	√	√	√	0026, 0421, 0422, 0423, 0424, 0513, 0514, 0515, 0516, 0517, 0518, 0519	
日本	RC-F	USC	全部年款	前乘员座椅控制单元	√	√	√	√	0026, 0421, 0422, 0423, 0424, 0425, 0513, 0514, 0515, 0516, 0517, 0519	
日本	RC-F	USC	全部年款	主开关	√	√	√			
日本	RC-F	USC	全部年款	滑动天窗	√	√	√		0529	
日本	RC-F	USC	全部年款	电动调节转向柱	√	√	√	√	0472, 0473	
日本	RC-F	USC	全部年款	组合仪表	√	√	√	√	0398, 0616, 0617, 0618, 0619, 0620, 0621, 0622, 0624, 0625, 0626, 0627, 0628, 0629, 0630, 0632, 0633, 0634, 0635, 0636, 0637, 0638, 0639, 0640, 0641, 0642, 0643, 0644, 0645, 0646, 0647, 0648, 0649, 0650, 0651, 0652, 0653, 0654, 0655, 0656, 0657, 0658, 0659, 0660, 0661, 0662, 0663, 0664, 0665, 0666, 0667, 0668, 0669, 0670, 0672, 0673, 0674, 0675, 0676, 0677, 0678, 0679, 0680, 0681, 0682, 0683, 0684, 0685, 0686, 0687, 0688, 0689, 0690, 0691, 0692, 0693, 0694, 0695, 0696, 0697, 0698, 0699, 0700, 0701, 0702, 0703, 0704, 0705, 0706, 0707, 0708, 0709, 0710, 0711, 0712, 0713, 0716, 0717, 0718, 0719, 0720, 0721,	
日本	RC-F	USC	全部年款	右侧后视镜	√	√	√	√	0275, 0276, 0277, 0278, 0280, 0281, 0282, 0283, 0284, 0426, 0427, 1612	

日本	RC-F	USC	全部年款	左侧后视镜	√	√	√	√	0275, 0276, 0277, 0278, 0280, 0281, 0282, 0283, 0284, 0426, 0427, 1612	
日本	RC-F	USC	全部年款	驻车辅助雷达	√	√	√	√	0023, 0024, 0025, 0026	SP0006
日本	RC-F	USC	全部年款	前大灯自动调平	√	√	√	√	0002, 0003, 0004, 0005, 0006, 0007, SP0008	
日本	RC-F	USC	全部年款	智能钥匙	√	√	√	√	0329, 0333, 0496, 0501, 0502, 0530, 0531, 0532, 0533, 0534, 0535, 0536, 0537, 0538, 0539, 0540, 0542, 0543, 0544, 0545, 0546, 0547, 0548, 0549, 0550, 0551, 0552, 0553, 1648	SP0011, SP0012, SP0013, SP0014, SP0018, SP0209
日本	RC-F	USC	全部年款	电源控制	√	√	√	√	0299, 0300, 0301, 1614, 1615, 1616, 1617	SP0046
日本	RC-F	USC	全部年款	远程发动机启动	√	√	√	√		SP0047
日本	RC-F	USC	全部年款	起动机启动控制	√	√	√	√	0256, 0257	
日本	RC-F	USC	全部年款	导航系统	√	√	√	√		SP0051
日本	RC-F	USC	全部年款	主动后尾翼控制系统	√	√	√		1189, 1190, 1191, 1192, 1193	SP0139
日本	RC-F	USC	全部年款	盲区监视系统(右侧单元)	√	√	√	√		SP0099, SP0100
日本	RC-F	USC	全部年款	盲区监视系统(左侧单元)	√	√	√	√		
日本	RC-F	USC	全部年款	ASC	√	√	√	√	1182	
日本	RC-F	USC	全部年款	雷达巡航	√	√	√	√		SP0041, SP0042

日本	RC-F	USC	全部年款	动态扭矩矢量四驱系统(TVD)	√	√	√	√	0042, 0043	SP0004, SP0203, SP0210
日本	RC-F	USC	全部年款	预碰撞安全系统	√	√	√	√	0016, 0017, 0018, 0020, 0021, 0022, 0298	SP0005, SP0038, SP0039, SP0045
日本	RC-F	USC	全部年款	空气悬架	√	√	√	√	0441, 0442, 0464, 0465, 0466, 0469, 0470, 1620, 1621, 1622, 1623, 1624, 1625, 1626, 1627, 1628, 1629, 1630, 1631, 1632, 1633, 1634, 1635, 1636, 1637, 1638, 1639, 1640, 1641, 1642, 1643, 1644, 1645, 1646	
日本	RC-F	USC	全部年款	制动防抱死/稳定防滑控制系统	√	√	√	√	0026, 0376, 0377, 0379, 0380, 0382, 0383, 0821, 0822, 0826, 0827, 0828, 0829, 0832, 0833, 0834, 0835, 0836, 0837, 0838, 0839, 0840, 0841, 0842, 0843, 0844, 0845, 0846, 0847, 0848, 0849, 0851, 0852, 0853, 0854, 0855, 0856, 0857, 0858, 0859, 0860, 0861, 0862, 0863, 0864, 0865, 0866, 0867, 0868, 0869, 0870, 0871, 0872, 0873, 0874, 0876, 0877, 0884, 0885, 0886, 0887, 0888, 0889, 0890, 0891, 0892, 0893, 0894, 0896, 0897, 0898, 0907, 0911, 1538, 1670, 1671, 1672, 1673, 1674, 1675, 1676, 1677	
日本	RC-F	USC	全部年款	防盗系统	√	√	√		0333, 0498, 0499, 0501, 0502, 1647	
日本	RC-F	USC	全部年款	预碰撞安全系统2	√	√	√	√	0016, 0017, 0018, 0020, 0021, 0022, 0298	

日本	RC-F	USC	全部年款	间隙声纳雷达	√	√	√	√	0023, 0024, 0025, 0026	
日本	RC-F	USC	全部年款	智能进入和启动	√	√	√	√	0329, 0333, 0496, 0501, 0502, 0530, 0531, 0532, 0533, 0534, 0535, 0536, 0537, 0538, 0539, 0540, 0542, 0543, 0544, 0545, 0546, 0547, 0548, 0549, 0550, 0551, 0552, 0553, 1648	
日本	RC-F	USC	全部年款	制动防抱死/稳定防滑控制系统	√	√	√	√	0026, 0376, 0377, 0379, 0380, 0382, 0383, 0821, 0822, 0826, 0827, 0828, 0829, 0832, 0833, 0834, 0835, 0836, 0837, 0838, 0839, 0840, 0841, 0842, 0843, 0844, 0845, 0846, 0847, 0848, 0849, 0851, 0852, 0853, 0854, 0855, 0856, 0857, 0858, 0859, 0860, 0861, 0862, 0863, 0864, 0865, 0866, 0867, 0868, 0869, 0870, 0871, 0872, 0873, 0874, 0876, 0877, 0884, 0885, 0886, 0887, 0888, 0889, 0890, 0891, 0892, 0893, 0894, 0896, 0897, 0898, 0907, 0911, 1538, 1670, 1671, 1672, 1673, 1674, 1675, 1676, 1677	
日本	RC-F	USC	全部年款	电子动力方向机	√	√	√	√		
日本	RC-F	USC	全部年款	智能驻车辅助/驻车辅助监视器	√	√	√	√		
日本	RC-F	USC	全部年款	前识别摄像机	√	√	√	√	0052	

日本	RC-F	USC	全部年款	车道保持辅助(LKA)/车道偏离警报(LDA)	√	√	√	√	0823, 0824	
日本	RC-F	USC	全部年款	车道保持辅助/车道偏离警报(副)			√			
日本	RC-F	USC	全部年款	预碰撞安全系统2	√	√	√	√	0016, 0017, 0018, 0020, 0021, 0022, 0298	
日本	RC-F	USC	全部年款	中央网关	√	√	√	√		
日本	RC-F	USC	全部年款	弯道辅助照明(AFS)	√	√	√	√	0007, 0008, 0009, 0474, 0475, 0476, 0477, 0478, 0479, 0480, 0481, 0482, 0483, 0484, 0485, 0486, 0487, 0488, 0489, 0490, 0491, 0492, 0493	
日本	RC-F	USC	全部年款	制动	√	√	√		0471, 0830, 0839, 0887, 0911, 1498, 1499, 1500, 1501, 1502, 1503	

日本	RC200t	ASC10	全部年款	发动机	√	√	√	√	0071, 0080, 0081, 0110, 0111, 0114, 0137, 0149, 0155, 0158, 0168, 0180, 0182, 0185, 0187, 0188, 0190, 0191, 0192, 0193, 0194, 0195, 0204, 0206, 0211, 0236, 0237, 0249, 0250, 0254, 0258, 0262, 1194, 1195, 1196, 1197, 1198, 1199, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1215, 1216, 1217, 1218, 1219, 1220, 1221, 1222, 1223, 1224, 1225, 1226, 1227, 1228, 1229, 1230, 1231, 1232	
日本	RC200t	ASC10	全部年款	变速箱	√	√	√	√	0071, 0080, 0081, 0110, 0111, 0114, 0137, 0149, 0168, 0180, 0182, 0185, 0187, 0188, 0190, 0191, 0192, 0193, 0194, 0195, 0204, 0206, 0211, 0236, 0237, 0249, 0250, 0254, 0258, 0262, 1194, 1195, 1196, 1197, 1198, 1199, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1215, 1216, 1217, 1218, 1219, 1220, 1221, 1222, 1223, 1224, 1225, 1226, 1227, 1228, 1229, 1230, 1231, 1232	
日本	RC200t	ASC10	全部年款	启停控制系统	√	√	√	√	0026, 0285, 0286, 0287, 0288, 0289, 0290, 0291, 0292, 0293, 0294, 0295, 0296, 0297	
日本	RC200t	ASC10	全部年款	巡航控制	√	√	√	√		

日本	RC200t	ASC10	全部年款	空气悬架	√	√	√	√	0441, 0442, 0464, 0465, 0466, 0469, 0470, 1620, 1621, 1622, 1623, 1624, 1625, 1626, 1627, 1628, 1629, 1630, 1631, 1632, 1633, 1634, 1635, 1636, 1637, 1638, 1639, 1640, 1641, 1642, 1643, 1644, 1645, 1646	
日本	RC200t	ASC10	全部年款	制动防抱死/稳定防滑控制系统	√	√	√	√	0026, 0376, 0377, 0379, 0380, 0382, 0383, 0821, 0822, 0826, 0827, 0828, 0829, 0832, 0833, 0834, 0835, 0836, 0837, 0838, 0839, 0840, 0841, 0842, 0843, 0844, 0845, 0846, 0847, 0848, 0849, 0851, 0852, 0853, 0854, 0855, 0856, 0857, 0858, 0859, 0860, 0861, 0862, 0863, 0864, 0865, 0866, 0867, 0868, 0869, 0870, 0871, 0872, 0873, 0874, 0876, 0877, 0884, 0885, 0886, 0887, 0888, 0889, 0890, 0891, 0892, 0893, 0894, 0896, 0897, 0898, 0907, 0911, 1538, 1670, 1671, 1672, 1673, 1674, 1675, 1676, 1677	
日本	RC200t	ASC10	全部年款	胎压监测	√	√	√			
日本	RC200t	ASC10	全部年款	电子液压助力转向	√	√	√	√		
日本	RC200t	ASC10	全部年款	车道偏离警报	√	√	√	√	0823, 0824	

日本	RC200t	ASC10	全部年款	空调	√	√	√	√	0556, 0557, 0558, 0560, 0561, 0563, 0564, 0565, 0566, 0567, 0568, 0569, 0570, 0571, 0572, 0574, 0575, 0576, 0577, 0578, 0579, 0580, 0581, 0582, 0583, 0584, 0585, 0586, 0588, 0594, 0599, 0600, 0601, 0602, 0603, 0604, 0605, 0606, 0607, 0608, 0609, 0610, 0611, 0612, 0613, 0614, 0615, 1649, 1650, 1651, 1652, 1653, 1654, 1655, 1656, 1657, 1658, 1659, 1660, 1661	
日本	RC200t	ASC10	全部年款	安全气囊	√	√	√	√		
日本	RC200t	ASC10	全部年款	主车身	√	√	√	√	0005, 0282, 0300, 0301, 0317, 0319, 0333, 0335, 0337, 0339, 0426, 0427, 0429, 0433, 0434, 0435, 0436, 0490, 0496, 0497, 0498, 0499, 0500, 0501, 0502, 0783, 0784, 0785, 0786, 0787, 0788, 0789, 0790, 0791, 0792, 0793, 0796, 0797, 0798, 0799, 0800, 0801, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810, 0811, 0812, 0813, 0815, 0816, 0817, 0818, 1665, 1666, 1667, 1668	
日本	RC200t	ASC10	全部年款	网关	√	√	√	√		
日本	RC200t	ASC10	全部年款	附件控制网关	√	√	√	√		
日本	RC200t	ASC10	全部年款	驾驶员门车窗控制	√	√	√		0528	
日本	RC200t	ASC10	全部年款	前乘员门车窗控制	√	√	√		0528	

日本	RC200t	ASC10	全部年款	驾驶员座椅控制单元	√	√	√	√	0026, 0421, 0422, 0423, 0424, 0513, 0514, 0515, 0516, 0517, 0518, 0519	
日本	RC200t	ASC10	全部年款	前乘员座椅控制单元	√	√	√	√	0026, 0421, 0422, 0423, 0424, 0425, 0513, 0514, 0515, 0516, 0517, 0519	
日本	RC200t	ASC10	全部年款	主开关	√	√	√			
日本	RC200t	ASC10	全部年款	滑动天窗	√	√	√		0529	
日本	RC200t	ASC10	全部年款	电动调节转向柱	√	√	√	√	0472, 0473	
日本	RC200t	ASC10	全部年款	组合仪表	√	√	√	√	0398, 0616, 0617, 0618, 0619, 0620, 0621, 0622, 0624, 0625, 0626, 0627, 0628, 0629, 0630, 0632, 0633, 0634, 0635, 0636, 0637, 0638, 0639, 0640, 0641, 0642, 0643, 0644, 0645, 0646, 0647, 0648, 0649, 0650, 0651, 0652, 0653, 0654, 0655, 0656, 0657, 0658, 0659, 0660, 0661, 0662, 0663, 0664, 0665, 0666, 0667, 0668, 0669, 0670, 0672, 0673, 0674, 0675, 0676, 0677, 0678, 0679, 0680, 0681, 0682, 0683, 0684, 0685, 0686, 0687, 0688, 0689, 0690, 0691, 0692, 0693, 0694, 0695, 0696, 0697, 0698, 0699, 0700, 0701, 0702, 0703, 0704, 0705, 0706, 0707, 0708, 0709, 0710, 0711, 0712, 0713, 0716, 0717, 0718, 0719, 0720, 0721,	
日本	RC200t	ASC10	全部年款	右侧后视镜	√	√	√	√	0275, 0276, 0277, 0278, 0280, 0281, 0282, 0283, 0284, 0426, 0427, 1612	

日本	RC200t	ASC10	全部年款	左侧后视镜	√	√	√	√	0275, 0276, 0277, 0278, 0280, 0281, 0282, 0283, 0284, 0426, 0427, 1612	
日本	RC200t	ASC10	全部年款	驻车辅助雷达	√	√	√	√	0023, 0024, 0025, 0026	
日本	RC200t	ASC10	全部年款	前大灯自动调平	√	√	√	√	0002, 0003, 0004, 0005, 0006, 0007, 0008, 0009, 0013, 0014, 0015	
日本	RC200t	ASC10	全部年款	智能钥匙	√	√	√	√	0329, 0333, 0496, 0501, 0502, 0530, 0531, 0532, 0533, 0534, 0535, 0536, 0537, 0538, 0539, 0540, 0542, 0543, 0544, 0545, 0546, 0547, 0548, 0549, 0550, 0551, 0552, 0553, 1648	
日本	RC200t	ASC10	全部年款	电源控制	√	√	√	√	0299, 0300, 0301, 1614, 1615, 1616, 1617	
日本	RC200t	ASC10	全部年款	远程发动机启动	√	√	√	√		
日本	RC200t	ASC10	全部年款	起动机启动控制	√	√	√	√	0256, 0257	
日本	RC200t	ASC10	全部年款	导航系统	√	√	√	√		
日本	RC200t	ASC10	全部年款	盲区监视系统(右侧单元)	√	√	√	√		
日本	RC200t	ASC10	全部年款	盲区监视系统(左侧单元)	√	√	√	√		
日本	RC200t	ASC10	全部年款	雷达巡航	√	√	√	√	0017, 0018	
日本	RC200t	ASC10	全部年款	预碰撞安全系统	√	√	√	√	0016, 0017, 0018, 0020, 0021, 0022, 0298	

日本	Rc300	ASC10	全部年款	发动机	√	√	√	√	0071, 0080, 0081, 0110, 0111, 0114, 0137, 0149, 0155, 0158, 0168, 0180, 0182, 0185, 0187, 0188, 0190, 0191, 0192, 0193, 0194, 0195, 0204, 0206, 0211, 0236, 0237, 0249, 0250, 0254, 0258, 0262, 1194, 1195, 1196, 1197, 1198, 1199, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1215, 1216, 1217, 1218, 1219, 1220, 1221, 1222, 1223, 1224, 1225, 1226, 1227, 1228, 1229, 1230, 1231, 1232	
日本	Rc300	ASC10	全部年款	变速箱	√	√	√	√	0071, 0080, 0081, 0110, 0111, 0114, 0137, 0149, 0168, 0180, 0182, 0185, 0187, 0188, 0190, 0191, 0192, 0193, 0194, 0195, 0204, 0206, 0211, 0236, 0237, 0249, 0250, 0254, 0258, 0262, 1194, 1195, 1196, 1197, 1198, 1199, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1215, 1216, 1217, 1218, 1219, 1220, 1221, 1222, 1223, 1224, 1225, 1226, 1227, 1228, 1229, 1230, 1231, 1232	
日本	Rc300	ASC10	全部年款	启停控制系统	√	√	√	√	0026, 0285, 0286, 0287, 0288, 0289, 0290, 0291, 0292, 0293, 0294, 0295, 0296, 0297	
日本	Rc300	ASC10	全部年款	雷达巡航	√	√	√	√		

日本	Rc300	ASC10	全部年款	空气悬架	√	√	√	√	0441, 0442, 0464, 0465, 0466, 0469, 0470, 1620, 1621, 1622, 1623, 1624, 1625, 1626, 1627, 1628, 1629, 1630, 1631, 1632, 1633, 1634, 1635, 1636, 1637, 1638, 1639, 1640, 1641, 1642, 1643, 1644, 1645, 1646	
日本	Rc300	ASC10	全部年款	制动防抱死/稳定防滑控制系统	√	√	√	√	0026, 0376, 0377, 0379, 0380, 0382, 0383, 0821, 0822, 0826, 0827, 0828, 0829, 0832, 0833, 0834, 0835, 0836, 0837, 0838, 0839, 0840, 0841, 0842, 0843, 0844, 0845, 0846, 0847, 0848, 0849, 0851, 0852, 0853, 0854, 0855, 0856, 0857, 0858, 0859, 0860, 0861, 0862, 0863, 0864, 0865, 0866, 0867, 0868, 0869, 0870, 0871, 0872, 0873, 0874, 0876, 0877, 0884, 0885, 0886, 0887, 0888, 0889, 0890, 0891, 0892, 0893, 0894, 0896, 0897, 0898, 0907, 0911, 1538, 1670, 1671, 1672, 1673, 1674, 1675, 1676, 1677	
日本	Rc300	ASC10	全部年款	胎压监测	√	√	√			
日本	Rc300	ASC10	全部年款	电子动力方向机	√	√	√	√		
日本	Rc300	ASC10	全部年款	智能驻车辅助/驻车辅助监视器	√	√	√	√		
日本	Rc300	ASC10	全部年款	前识别摄像机	√	√	√	√	0052	

日本	Rc300	ASC10	全部年款	车道保持辅助(LKA)/车道偏离警报(LDA)	√	√	√	√	0823, 0824	
日本	Rc300	ASC10	全部年款	车道保持辅助/车道偏离警报(副)			√			
日本	Rc300	ASC10	全部年款	空调	√	√	√	√	0556, 0557, 0558, 0560, 0561, 0563, 0564, 0565, 0566, 0567, 0568, 0569, 0570, 0571, 0572, 0574, 0575, 0576, 0577, 0578, 0579, 0580, 0581, 0582, 0583, 0584, 0585, 0586, 0588, 0594, 0599, 0600, 0601, 0602, 0603, 0604, 0605, 0606, 0607, 0608, 0609, 0610, 0611, 0612, 0613, 0614, 0615, 1649, 1650, 1651, 1652, 1653, 1654, 1655, 1656, 1657, 1658, 1659, 1660, 1661	
日本	Rc300	ASC10	全部年款	安全气囊	√	√	√	√		
日本	Rc300	ASC10	全部年款	预碰撞安全系统2	√	√	√	√	0016, 0017, 0018, 0020, 0021, 0022, 0298	

日本	Rc300	ASC10	全部年款	主车身	√	√	√	√	0005, 0282, 0300, 0301, 0317, 0319, 0333, 0335, 0337, 0339, 0426, 0427, 0429, 0433, 0434, 0435, 0436, 0490, 0496, 0497, 0498, 0499, 0500, 0501, 0502, 0783, 0784, 0785, 0786, 0787, 0788, 0789, 0790, 0791, 0792, 0793, 0796, 0797, 0798, 0799, 0800, 0801, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810, 0811, 0812, 0813, 0815, 0816, 0817, 0818, 1665, 1666, 1667, 1668	
日本	Rc300	ASC10	全部年款	附件控制网关	√	√	√	√		
日本	Rc300	ASC10	全部年款	中央网关	√	√	√	√		
日本	Rc300	ASC10	全部年款	驾驶员门车窗控制	√	√	√		0528	
日本	Rc300	ASC10	全部年款	前乘员门车窗控制	√	√	√		0528	
日本	Rc300	ASC10	全部年款	驾驶员座椅控制单元	√	√	√	√	0026, 0421, 0422, 0423, 0424, 0513, 0514, 0515, 0516, 0517, 0518, 0519	
日本	Rc300	ASC10	全部年款	前乘员座椅控制单元	√	√	√	√	0026, 0421, 0422, 0423, 0424, 0425, 0513, 0514, 0515, 0516, 0517, 0519	
日本	Rc300	ASC10	全部年款	主开关	√	√	√			
日本	Rc300	ASC10	全部年款	滑动天窗	√	√	√		0529	
日本	Rc300	ASC10	全部年款	电动调节转向柱	√	√	√	√	0472, 0473	

日本	Rc300	ASC10	全部年款	组合仪表	√	√	√	√	0398, 0616, 0617, 0618, 0619, 0620, 0621, 0622, 0624, 0625, 0626, 0627, 0628, 0629, 0630, 0632, 0633, 0634, 0635, 0636, 0637, 0638, 0639, 0640, 0641, 0642, 0643, 0644, 0645, 0646, 0647, 0648, 0649, 0650, 0651, 0652, 0653, 0654, 0655, 0656, 0657, 0658, 0659, 0660, 0661, 0662, 0663, 0664, 0665, 0666, 0667, 0668, 0669, 0670, 0672, 0673, 0674, 0675, 0676, 0677, 0678, 0679, 0680, 0681, 0682, 0683, 0684, 0685, 0686, 0687, 0688, 0689, 0690, 0691, 0692, 0693, 0694, 0695, 0696, 0697, 0698, 0699, 0700, 0701, 0702, 0703, 0704, 0705, 0706, 0707, 0708, 0709, 0710, 0711, 0712, 0713, 0716, 0717, 0718, 0719, 0720, 0721,	
日本	Rc300	ASC10	全部年款	右侧后视镜	√	√	√	√	0275, 0276, 0277, 0278, 0280, 0281, 0282, 0283, 0284, 0426, 0427, 1612	
日本	Rc300	ASC10	全部年款	左侧后视镜	√	√	√	√	0275, 0276, 0277, 0278, 0280, 0281, 0282, 0283, 0284, 0426, 0427, 1612	
日本	Rc300	ASC10	全部年款	间隙声纳雷达	√	√	√	√	0023, 0024, 0025, 0026	
日本	Rc300	ASC10	全部年款	弯道辅助照明 (AFS)	√	√	√	√	0007, 0008, 0009, 0474, 0475, 0476, 0477, 0478, 0479, 0480, 0481, 0482, 0483, 0484, 0485, 0486, 0487, 0488, 0489, 0490, 0491, 0492, 0493	
日本	Rc300	ASC10	全部年款	前大灯自动调平	√	√	√	√	0002, 0003, 0004, 0005, 0006, 0007, 0008, 0009, 0013, 0014, 0015	

日本	Rc300	ASC10	全部年款	智能进入和启动	√	√	√	√	0329, 0333, 0496, 0501, 0502, 0530, 0531, 0532, 0533, 0534, 0535, 0536, 0537, 0538, 0539, 0540, 0542, 0543, 0544, 0545, 0546, 0547, 0548, 0549, 0550, 0551, 0552, 0553, 1648	
日本	Rc300	ASC10	全部年款	电源控制	√	√	√	√	0299, 0300, 0301, 1614, 1615, 1616, 1617	
日本	Rc300	ASC10	全部年款	远程发动机启动	√	√	√	√		
日本	Rc300	ASC10	全部年款	起动机启动控制	√	√	√	√	0256, 0257	
日本	Rc300	ASC10	全部年款	导航系统	√	√	√	√		
日本	Rc300	ASC10	全部年款	盲区监视系统(右侧单元)	√	√	√	√		
日本	Rc300	ASC10	全部年款	盲区监视系统(左侧单元)	√	√	√	√		
日本	Rc300	ASC10	全部年款	车载通信服务系统	√	√	√		1521, 1522	

日本	RC300h	AVC	全部年款	发动机	√	√	√	√	0071, 0079, 0080, 0081, 0082, 0084, 0085, 0086, 0087, 0088, 0089, 0090, 0091, 0092, 0093, 0094, 0095, 0096, 0097, 0098, 0099, 0100, 0101, 0102, 0103, 0104, 0105, 0106, 0107, 0108, 0109, 0110, 0111, 0112, 0113, 0114, 0118, 0122, 0124, 0125, 0130, 0131, 0135, 0137, 0138, 0142, 0143, 0144, 0145, 0146, 0147, 0148, 0149, 0150, 0151, 0152, 0154, 0155, 0156, 0159, 0160, 0161, 0162, 0163, 0164, 0165, 0166, 0167, 0168, 0170, 0171, 0172, 0173, 0174, 0175, 0179, 0180, 0181, 0182, 0183, 0184, 0185, 0186, 0187, 0188, 0189, 0190, 0191, 0192, 0193, 0194, 0195, 0196, 0197, 0198, 0199, 0202, 0203, 0204, 0205, 0206, 0207,	
日本	RC300h	AVC	全部年款	混合动力控制	√	√	√	√	0068, 0069, 0070, 0071, 0072, 0073, 0074, 0075, 0076, 0077, 0078, 0079, 0080, 0081, 1577, 1578	
日本	RC300h	AVC	全部年款	巡航控制	√	√	√	√		
日本	RC300h	AVC	全部年款	空气悬架	√	√	√	√	0441, 0442, 0464, 0465, 0466, 0469, 0470, 1620, 1621, 1622, 1623, 1624, 1625, 1626, 1627, 1628, 1629, 1630, 1631, 1632, 1633, 1634, 1635, 1636, 1637, 1638, 1639, 1640, 1641, 1642, 1643, 1644, 1645, 1646	

日本	RC300h	AVC	全部年款	ABS-VSC-TRC (TRAC)	√	√	√	√	0026, 0376, 0377, 0379, 0380, 0382, 0383, 0821, 0822, 0826, 0827, 0828, 0829, 0832, 0833, 0834, 0835, 0836, 0837, 0838, 0839, 0840, 0841, 0842, 0843, 0844, 0845, 0846, 0847, 0848, 0849, 0851, 0852, 0853, 0854, 0855, 0856, 0857, 0858, 0859, 0860, 0861, 0862, 0863, 0864, 0865, 0866, 0867, 0868, 0869, 0870, 0871, 0872, 0873, 0874, 0876, 0877, 0884, 0885, 0886, 0887, 0888, 0889, 0890, 0891, 0892, 0893, 0894, 0896, 0897, 0898, 0907, 0911, 1538, 1670, 1671, 1672, 1673, 1674, 1675, 1676, 1677	
日本	RC300h	AVC	全部年款	胎压监测	√	√	√			
日本	RC300h	AVC	全部年款	电子液压助力转向	√	√	√	√		
日本	RC300h	AVC	全部年款	车道偏离警报	√	√	√	√	0823, 0824	
日本	RC300h	AVC	全部年款	空调	√	√	√	√	0556, 0557, 0558, 0560, 0561, 0563, 0564, 0565, 0566, 0567, 0568, 0569, 0570, 0571, 0572, 0574, 0575, 0576, 0577, 0578, 0579, 0580, 0581, 0582, 0583, 0584, 0585, 0586, 0588, 0594, 0599, 0600, 0601, 0602, 0603, 0604, 0605, 0606, 0607, 0608, 0609, 0610, 0611, 0612, 0613, 0614, 0615, 1649, 1650, 1651, 1652, 1653, 1654, 1655, 1656, 1657, 1658, 1659, 1660, 1661	
日本	RC300h	AVC	全部年款	安全气囊	√	√	√	√		

日本	RC300h	AVC	全部年款	主车身	√	√	√	√	0005, 0282, 0300, 0301, 0317, 0319, 0333, 0335, 0337, 0339, 0426, 0427, 0429, 0433, 0434, 0435, 0436, 0490, 0496, 0497, 0498, 0499, 0500, 0501, 0502, 0783, 0784, 0785, 0786, 0787, 0788, 0789, 0790, 0791, 0792, 0793, 0796, 0797, 0798, 0799, 0800, 0801, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810, 0811, 0812, 0813, 0815, 0816, 0817, 0818, 1665, 1666, 1667, 1668	
日本	RC300h	AVC	全部年款	网关	√	√	√	√		
日本	RC300h	AVC	全部年款	附件控制网关	√	√	√	√		
日本	RC300h	AVC	全部年款	驾驶员门车窗控制	√	√	√		0528	
日本	RC300h	AVC	全部年款	前乘员门车窗控制	√	√	√		0528	
日本	RC300h	AVC	全部年款	驾驶员座椅控制单元	√	√	√	√	0026, 0421, 0422, 0423, 0424, 0513, 0514, 0515, 0516, 0517, 0518, 0519	
日本	RC300h	AVC	全部年款	前乘员座椅控制单元	√	√	√	√	0026, 0421, 0422, 0423, 0424, 0425, 0513, 0514, 0515, 0516, 0517, 0519	
日本	RC300h	AVC	全部年款	主开关	√	√	√			
日本	RC300h	AVC	全部年款	滑动天窗	√	√	√		0529	
日本	RC300h	AVC	全部年款	电动调节转向柱	√	√	√	√	0472, 0473	

日本	RC300h	AVC	全部年款	组合仪表	√	√	√	√	0398, 0616, 0617, 0618, 0619, 0620, 0621, 0622, 0624, 0625, 0626, 0627, 0628, 0629, 0630, 0632, 0633, 0634, 0635, 0636, 0637, 0638, 0639, 0640, 0641, 0642, 0643, 0644, 0645, 0646, 0647, 0648, 0649, 0650, 0651, 0652, 0653, 0654, 0655, 0656, 0657, 0658, 0659, 0660, 0661, 0662, 0663, 0664, 0665, 0666, 0667, 0668, 0669, 0670, 0672, 0673, 0674, 0675, 0676, 0677, 0678, 0679, 0680, 0681, 0682, 0683, 0684, 0685, 0686, 0687, 0688, 0689, 0690, 0691, 0692, 0693, 0694, 0695, 0696, 0697, 0698, 0699, 0700, 0701, 0702, 0703, 0704, 0705, 0706, 0707, 0708, 0709, 0710, 0711, 0712, 0713, 0716, 0717, 0718, 0719, 0720, 0721,	
日本	RC300h	AVC	全部年款	右侧后视镜	√	√	√	√	0275, 0276, 0277, 0278, 0280, 0281, 0282, 0283, 0284, 0426, 0427, 1612	
日本	RC300h	AVC	全部年款	左侧后视镜	√	√	√	√	0275, 0276, 0277, 0278, 0280, 0281, 0282, 0283, 0284, 0426, 0427, 1612	
日本	RC300h	AVC	全部年款	驻车辅助雷达	√	√	√	√	0023, 0024, 0025, 0026	
日本	RC300h	AVC	全部年款	前大灯自动调平	√	√	√	√	0002, 0003, 0004, 0005, 0006, 0007, 0008, 0009, 0013, 0014, 0015	

日本	RC300h	AVC	全部年款	智能钥匙	√	√	√	√	0329, 0333, 0496, 0501, 0502, 0530, 0531, 0532, 0533, 0534, 0535, 0536, 0537, 0538, 0539, 0540, 0542, 0543, 0544, 0545, 0546, 0547, 0548, 0549, 0550, 0551, 0552, 0553, 1648	
日本	RC300h	AVC	全部年款	电源控制	√	√	√	√	0299, 0300, 0301, 1614, 1615, 1616, 1617	
日本	RC300h	AVC	全部年款	远程发动机启动	√	√	√	√		
日本	RC300h	AVC	全部年款	导航系统	√	√	√	√		
日本	RC300h	AVC	全部年款	盲区监视系统(右侧单元)	√	√	√	√		
日本	RC300h	AVC	全部年款	盲区监视系统(左侧单元)	√	√	√	√		
日本	RC300h	AVC	全部年款	车辆接近警示系统	√	√	√		0044, 0045, 0046	
日本	RC300h	AVC	全部年款	雷达巡航	√	√	√	√	0017, 0018	
日本	RC300h	AVC	全部年款	预碰撞安全系统2	√	√	√	√	0016, 0017, 0018, 0020, 0021, 0022, 0298	
日本	RC300h	AVC	全部年款	间隙声纳雷达	√	√	√	√	0023, 0024, 0025, 0026	
日本	RC300h	AVC	全部年款	电子动力方向机	√	√	√	√		
日本	RC300h	AVC	全部年款	智能驻车辅助/驻车辅助监视器	√	√	√	√		

日本	RC300h	AVC	全部年款	前识 别摄 像机	√	√	√	√	0052	
日本	RC300h	AVC	全部年款	车道 保持 辅助 (LKA) /车 道偏 离警 报 (LDA)	√	√	√	√	0823, 0824	
日本	RC300h	AVC	全部年款	车道 保持 辅助 /车 道偏 离警 报 (副)			√			
日本	RC300h	AVC	全部年款	中央 网关	√	√	√	√		
日本	RC300h	AVC	全部年款	弯道 辅助 照明 (AFS)	√	√	√	√	0007, 0008, 0009, 0474, 0475, 0476, 0477, 0478, 0479, 0480, 0481, 0482, 0483, 0484, 0485, 0486, 0487, 0488, 0489, 0490, 0491, 0492, 0493	
日本	RC300h	AVC	全部年款	智能 进入 和起 动	√	√	√	√	0329, 0333, 0496, 0501, 0502, 0530, 0531, 0532, 0533, 0534, 0535, 0536, 0537, 0538, 0539, 0540, 0542, 0543, 0544, 0545, 0546, 0547, 0548, 0549, 0550, 0551, 0552, 0553, 1648	
日本	RC300h	AVC	全部年款	车载 通信 服务 系统	√	√	√		1521, 1522	

日本	RC300h	AVE	全部年款	发动机	√	√	√	√	0071, 0079, 0080, 0081, 0082, 0084, 0085, 0086, 0087, 0088, 0089, 0090, 0091, 0092, 0093, 0094, 0095, 0096, 0097, 0098, 0099, 0100, 0101, 0102, 0103, 0104, 0105, 0106, 0107, 0108, 0109, 0110, 0111, 0112, 0113, 0114, 0118, 0122, 0124, 0125, 0130, 0131, 0135, 0137, 0138, 0142, 0143, 0144, 0145, 0146, 0147, 0148, 0149, 0150, 0151, 0152, 0154, 0155, 0156, 0159, 0160, 0161, 0162, 0163, 0164, 0165, 0166, 0167, 0168, 0170, 0171, 0172, 0173, 0174, 0175, 0179, 0180, 0181, 0182, 0183, 0184, 0185, 0186, 0187, 0188, 0189, 0190, 0191, 0192, 0193, 0194, 0195, 0196, 0197, 0198, 0199, 0202, 0203, 0204, 0205, 0206, 0207,	
日本	RC300h	AVE	全部年款	混合动力控制	√	√	√	√	0068, 0069, 0070, 0071, 0072, 0073, 0074, 0075, 0076, 0077, 0078, 0079, 0080, 0081, 1577, 1578	
日本	RC300h	AVE	全部年款	巡航控制	√	√	√	√		
日本	RC300h	AVE	全部年款	空气悬架	√	√	√	√	0441, 0442, 0464, 0465, 0466, 0469, 0470, 1620, 1621, 1622, 1623, 1624, 1625, 1626, 1627, 1628, 1629, 1630, 1631, 1632, 1633, 1634, 1635, 1636, 1637, 1638, 1639, 1640, 1641, 1642, 1643, 1644, 1645, 1646	

日本	RC300h	AVE	全部年款	ABS-VSC-TRC (TRAC)	√	√	√	√	0026, 0376, 0377, 0379, 0380, 0382, 0383, 0821, 0822, 0826, 0827, 0828, 0829, 0832, 0833, 0834, 0835, 0836, 0837, 0838, 0839, 0840, 0841, 0842, 0843, 0844, 0845, 0846, 0847, 0848, 0849, 0851, 0852, 0853, 0854, 0855, 0856, 0857, 0858, 0859, 0860, 0861, 0862, 0863, 0864, 0865, 0866, 0867, 0868, 0869, 0870, 0871, 0872, 0873, 0874, 0876, 0877, 0884, 0885, 0886, 0887, 0888, 0889, 0890, 0891, 0892, 0893, 0894, 0896, 0897, 0898, 0907, 0911, 1538, 1670, 1671, 1672, 1673, 1674, 1675, 1676, 1677	
日本	RC300h	AVE	全部年款	胎压监测	√	√	√			
日本	RC300h	AVE	全部年款	电子液压助力转向	√	√	√	√		
日本	RC300h	AVE	全部年款	车道偏离警报	√	√	√	√	0823, 0824	
日本	RC300h	AVE	全部年款	空调	√	√	√	√	0556, 0557, 0558, 0560, 0561, 0563, 0564, 0565, 0566, 0567, 0568, 0569, 0570, 0571, 0572, 0574, 0575, 0576, 0577, 0578, 0579, 0580, 0581, 0582, 0583, 0584, 0585, 0586, 0588, 0594, 0599, 0600, 0601, 0602, 0603, 0604, 0605, 0606, 0607, 0608, 0609, 0610, 0611, 0612, 0613, 0614, 0615, 1649, 1650, 1651, 1652, 1653, 1654, 1655, 1656, 1657, 1658, 1659, 1660, 1661	
日本	RC300h	AVE	全部年款	安全气囊	√	√	√	√		

日本	RC300h	AVE	全部年款	主车身	√	√	√	√	0005, 0282, 0300, 0301, 0317, 0319, 0333, 0335, 0337, 0339, 0426, 0427, 0429, 0433, 0434, 0435, 0436, 0490, 0496, 0497, 0498, 0499, 0500, 0501, 0502, 0783, 0784, 0785, 0786, 0787, 0788, 0789, 0790, 0791, 0792, 0793, 0796, 0797, 0798, 0799, 0800, 0801, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810, 0811, 0812, 0813, 0815, 0816, 0817, 0818, 1665, 1666, 1667, 1668	
日本	RC300h	AVE	全部年款	网关	√	√	√	√		
日本	RC300h	AVE	全部年款	附件控制网关	√	√	√	√		
日本	RC300h	AVE	全部年款	驾驶员门车窗控制	√	√	√		0528	
日本	RC300h	AVE	全部年款	前乘员门车窗控制	√	√	√		0528	
日本	RC300h	AVE	全部年款	驾驶员座椅控制单元	√	√	√	√	0026, 0421, 0422, 0423, 0424, 0513, 0514, 0515, 0516, 0517, 0518, 0519	
日本	RC300h	AVE	全部年款	前乘员座椅控制单元	√	√	√	√	0026, 0421, 0422, 0423, 0424, 0425, 0513, 0514, 0515, 0516, 0517, 0519	
日本	RC300h	AVE	全部年款	主开关	√	√	√			
日本	RC300h	AVE	全部年款	滑动天窗	√	√	√		0529	
日本	RC300h	AVE	全部年款	电动调节转向柱	√	√	√	√	0472, 0473	

日本	RC300h	AVE	全部年款	组合仪表	√	√	√	√	0398, 0616, 0617, 0618, 0619, 0620, 0621, 0622, 0624, 0625, 0626, 0627, 0628, 0629, 0630, 0632, 0633, 0634, 0635, 0636, 0637, 0638, 0639, 0640, 0641, 0642, 0643, 0644, 0645, 0646, 0647, 0648, 0649, 0650, 0651, 0652, 0653, 0654, 0655, 0656, 0657, 0658, 0659, 0660, 0661, 0662, 0663, 0664, 0665, 0666, 0667, 0668, 0669, 0670, 0672, 0673, 0674, 0675, 0676, 0677, 0678, 0679, 0680, 0681, 0682, 0683, 0684, 0685, 0686, 0687, 0688, 0689, 0690, 0691, 0692, 0693, 0694, 0695, 0696, 0697, 0698, 0699, 0700, 0701, 0702, 0703, 0704, 0705, 0706, 0707, 0708, 0709, 0710, 0711, 0712, 0713, 0716, 0717, 0718, 0719, 0720, 0721,	
日本	RC300h	AVE	全部年款	右侧后视镜	√	√	√	√	0275, 0276, 0277, 0278, 0280, 0281, 0282, 0283, 0284, 0426, 0427, 1612	
日本	RC300h	AVE	全部年款	左侧后视镜	√	√	√	√	0275, 0276, 0277, 0278, 0280, 0281, 0282, 0283, 0284, 0426, 0427, 1612	
日本	RC300h	AVE	全部年款	驻车辅助雷达	√	√	√	√	0023, 0024, 0025, 0026	
日本	RC300h	AVE	全部年款	前大灯自动调平	√	√	√	√	0002, 0003, 0004, 0005, 0006, 0007, 0008, 0009, 0013, 0014, 0015	

日本	RC300h	AVE	全部年款	智能钥匙	√	√	√	√	0329, 0333, 0496, 0501, 0502, 0530, 0531, 0532, 0533, 0534, 0535, 0536, 0537, 0538, 0539, 0540, 0542, 0543, 0544, 0545, 0546, 0547, 0548, 0549, 0550, 0551, 0552, 0553, 1648	
日本	RC300h	AVE	全部年款	电源控制	√	√	√	√	0299, 0300, 0301, 1614, 1615, 1616, 1617	
日本	RC300h	AVE	全部年款	远程发动机启动	√	√	√	√		
日本	RC300h	AVE	全部年款	导航系统	√	√	√	√		
日本	RC300h	AVE	全部年款	盲区监视系统(右侧单元)	√	√	√	√		
日本	RC300h	AVE	全部年款	盲区监视系统(左侧单元)	√	√	√	√		
日本	RC300h	AVE	全部年款	车辆接近警示系统	√	√	√		0044, 0045, 0046	
日本	RC300h	AVE	全部年款	雷达巡航	√	√	√	√	0017, 0018	
日本	RC300h	AVE	全部年款	预碰撞安全系统2	√	√	√	√	0016, 0017, 0018, 0020, 0021, 0022, 0298	
日本	RC300h	AVE	全部年款	间隙声纳雷达	√	√	√	√	0023, 0024, 0025, 0026	
日本	RC300h	AVE	全部年款	电子动力方向机	√	√	√	√		
日本	RC300h	AVE	全部年款	智能驻车辅助/驻车辅助监视器	√	√	√	√		

日本	RC300h	AVE	全部年款	前识 别摄 像机	√	√	√	√	0052	
日本	RC300h	AVE	全部年款	车道 保持 辅助 (LKA) /车 道偏 离警 报 (LDA)	√	√	√	√	0823, 0824	
日本	RC300h	AVE	全部年款	车道 保持 辅助 /车 道偏 离警 报 (副)			√			
日本	RC300h	AVE	全部年款	中央 网关	√	√	√	√		
日本	RC300h	AVE	全部年款	弯道 辅助 照明 (AFS)	√	√	√	√	0007, 0008, 0009, 0474, 0475, 0476, 0477, 0478, 0479, 0480, 0481, 0482, 0483, 0484, 0485, 0486, 0487, 0488, 0489, 0490, 0491, 0492, 0493	
日本	RC300h	AVE	全部年款	智能 进入 和起 动	√	√	√	√	0329, 0333, 0496, 0501, 0502, 0530, 0531, 0532, 0533, 0534, 0535, 0536, 0537, 0538, 0539, 0540, 0542, 0543, 0544, 0545, 0546, 0547, 0548, 0549, 0550, 0551, 0552, 0553, 1648	
日本	RC300h	AVE	全部年款	车载 通信 服务 系统	√	√	√		1521, 1522	

日本	RC350		全部年款	发动机	√	√	√	√	0071, 0080, 0081, 0110, 0111, 0114, 0137, 0149, 0155, 0158, 0168, 0180, 0182, 0185, 0187, 0188, 0190, 0191, 0192, 0193, 0194, 0195, 0204, 0206, 0211, 0236, 0237, 0249, 0250, 0254, 0258, 0262, 1194, 1195, 1196, 1197, 1198, 1199, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1215, 1216, 1217, 1218, 1219, 1220, 1221, 1222, 1223, 1224, 1225, 1226, 1227, 1228, 1229, 1230, 1231, 1232	
日本	RC350		全部年款	变速箱	√	√	√	√	0071, 0080, 0081, 0110, 0111, 0114, 0137, 0149, 0168, 0180, 0182, 0185, 0187, 0188, 0190, 0191, 0192, 0193, 0194, 0195, 0204, 0206, 0211, 0236, 0237, 0249, 0250, 0254, 0258, 0262, 1194, 1195, 1196, 1197, 1198, 1199, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1215, 1216, 1217, 1218, 1219, 1220, 1221, 1222, 1223, 1224, 1225, 1226, 1227, 1228, 1229, 1231	
日本	RC350		全部年款	雷达巡航	√	√	√	√		
日本	RC350		全部年款	空气悬架	√	√	√	√	0441, 0442, 0464, 0465, 0466, 0469, 0470, 1620, 1621, 1622, 1623, 1624, 1625, 1626, 1627, 1628, 1629, 1630, 1631, 1632, 1633, 1634, 1635, 1636, 1637, 1638, 1639, 1640, 1641, 1642, 1643, 1644, 1645, 1646	

日本	RC350		全部年款	制动防抱死/稳定防滑控制系统	√	√	√	√	0026, 0376, 0377, 0379, 0380, 0382, 0383, 0821, 0822, 0826, 0827, 0828, 0829, 0832, 0833, 0834, 0835, 0836, 0837, 0838, 0839, 0840, 0841, 0842, 0843, 0844, 0845, 0846, 0847, 0848, 0849, 0851, 0852, 0853, 0854, 0855, 0856, 0857, 0858, 0859, 0860, 0861, 0862, 0863, 0864, 0865, 0866, 0867, 0868, 0869, 0870, 0871, 0872, 0873, 0874, 0876, 0877, 0884, 0885, 0886, 0887, 0888, 0889, 0890, 0891, 0892, 0893, 0894, 0896, 0897, 0898, 0907, 0911, 1538, 1670, 1671, 1672, 1673, 1674, 1675, 1676, 1677	
日本	RC350		全部年款	胎压监测	√	√	√			
日本	RC350		全部年款	电子动力方向机	√	√	√	√		
日本	RC350		全部年款	可变齿比转向系统	√	√	√	√		
日本	RC350		全部年款	智能驻车辅助/驻车辅助监视器	√	√	√	√		
日本	RC350		全部年款	前识别摄像机	√	√	√	√	0052	

日本	RC350		全部年款	车道保持辅助(LKA)/车道偏离警报(LDA)	√	√	√	√	0823, 0824	
日本	RC350		全部年款	车道保持辅助/车道偏离警报(副)			√			
日本	RC350		全部年款	行车安全辅助系统(DRS)	√	√	√	√		
日本	RC350		全部年款	空调	√	√	√	√	0556, 0557, 0558, 0560, 0561, 0563, 0564, 0565, 0566, 0567, 0568, 0569, 0570, 0571, 0572, 0574, 0575, 0576, 0577, 0578, 0579, 0580, 0581, 0582, 0583, 0584, 0585, 0586, 0588, 0594, 0599, 0600, 0601, 0602, 0603, 0604, 0605, 0606, 0607, 0608, 0609, 0610, 0611, 0612, 0613, 0614, 0615, 1649, 1650, 1651, 1652, 1653, 1654, 1655, 1656, 1657, 1658, 1659, 1660, 1661	
日本	RC350		全部年款	安全气囊	√	√	√	√		
日本	RC350		全部年款	预碰撞安全系统2	√	√	√	√	0016, 0017, 0018, 0020, 0021, 0022, 0298	

日本	RC350		全部年款	主车身	√	√	√	√	0005, 0282, 0300, 0301, 0317, 0319, 0333, 0335, 0337, 0339, 0426, 0427, 0429, 0433, 0434, 0435, 0436, 0490, 0496, 0497, 0498, 0499, 0500, 0501, 0502, 0783, 0784, 0785, 0786, 0787, 0788, 0789, 0790, 0791, 0792, 0793, 0796, 0797, 0798, 0799, 0800, 0801, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810, 0811, 0812, 0813, 0815, 0816, 0817, 0818, 1665, 1666, 1667, 1668	
日本	RC350		全部年款	附件控制网关	√	√	√	√		
日本	RC350		全部年款	中央网关	√	√	√	√		
日本	RC350		全部年款	驾驶员门车窗控制	√	√	√		0528	
日本	RC350		全部年款	前乘员门车窗控制	√	√	√		0528	
日本	RC350		全部年款	驾驶员座椅控制单元	√	√	√	√	0026, 0421, 0422, 0423, 0424, 0513, 0514, 0515, 0516, 0517, 0518, 0519	
日本	RC350		全部年款	前乘员座椅控制单元	√	√	√	√	0026, 0421, 0422, 0423, 0424, 0425, 0513, 0514, 0515, 0516, 0517, 0519	
日本	RC350		全部年款	主开关	√	√	√			
日本	RC350		全部年款	滑动天窗	√	√	√		0529	
日本	RC350		全部年款	电动调节转向柱	√	√	√	√	0472, 0473	

日本	RC350		全部年款	组合仪表	√	√	√	√	0398, 0616, 0617, 0618, 0619, 0620, 0621, 0622, 0624, 0625, 0626, 0627, 0628, 0629, 0630, 0632, 0633, 0634, 0635, 0636, 0637, 0638, 0639, 0640, 0641, 0642, 0643, 0644, 0645, 0646, 0647, 0648, 0649, 0650, 0651, 0652, 0653, 0654, 0655, 0656, 0657, 0658, 0659, 0660, 0661, 0662, 0663, 0664, 0665, 0666, 0667, 0668, 0669, 0670, 0672, 0673, 0674, 0675, 0676, 0677, 0678, 0679, 0680, 0681, 0682, 0683, 0684, 0685, 0686, 0687, 0688, 0689, 0690, 0691, 0692, 0693, 0694, 0695, 0696, 0697, 0698, 0699, 0700, 0701, 0702, 0703, 0704, 0705, 0706, 0707, 0708, 0709, 0710, 0711, 0712, 0713, 0716, 0717, 0718, 0719, 0720, 0721,	
日本	RC350		全部年款	右侧后视镜	√	√	√	√	0275, 0276, 0277, 0278, 0280, 0281, 0282, 0283, 0284, 0426, 0427, 1612	
日本	RC350		全部年款	左侧后视镜	√	√	√	√	0275, 0276, 0277, 0278, 0280, 0281, 0282, 0283, 0284, 0426, 0427, 1612	
日本	RC350		全部年款	智能驻车辅助/智能间隙声呐/间隙声呐	√	√	√	√	0023, 0024, 0025, 0026	

日本	RC350		全部年款	弯道辅助照明 (AFS)	√	√	√	√	0007, 0008, 0009, 0474, 0475, 0476, 0477, 0478, 0479, 0480, 0481, 0482, 0483, 0484, 0485, 0486, 0487, 0488, 0489, 0490, 0491, 0492, 0493	
日本	RC350		全部年款	前大灯自动调平	√	√	√	√	0002, 0003, 0004, 0005, 0006, 0007, 0008, 0009, 0013, 0014, 0015	
日本	RC350		全部年款	智能进入和启动	√	√	√	√	0329, 0333, 0496, 0501, 0502, 0530, 0531, 0532, 0533, 0534, 0535, 0536, 0537, 0538, 0539, 0540, 0542, 0543, 0544, 0545, 0546, 0547, 0548, 0549, 0550, 0551, 0552, 0553, 1648	
日本	RC350		全部年款	电源控制	√	√	√	√	0299, 0300, 0301, 1614, 1615, 1616, 1617	
日本	RC350		全部年款	远程发动机启动	√	√	√	√		
日本	RC350		全部年款	启动机启动控制	√	√	√	√	0256, 0257	
日本	RC350		全部年款	导航系统	√	√	√	√		
日本	RC350		全部年款	盲区监视系统 (右侧单元)	√	√	√	√		
日本	RC350		全部年款	盲区监视系统 (左侧单元)	√	√	√	√		
日本	RC350		全部年款	车载通信服务系统	√	√	√		1521, 1522	

日本	RC350	GSC	全部 年款	发动 机和 自动 变速 箱系 统	√	√	√	√	0071, 0079, 0080, 0081, 0082, 0084, 0085, 0086, 0087, 0088, 0089, 0090, 0091, 0092, 0093, 0094, 0095, 0096, 0097, 0098, 0099, 0100, 0101, 0102, 0103, 0104, 0105, 0106, 0107, 0108, 0109, 0110, 0111, 0112, 0113, 0114, 0118, 0122, 0124, 0125, 0130, 0131, 0135, 0137, 0138, 0142, 0143, 0144, 0145, 0146, 0147, 0148, 0149, 0150, 0151, 0152, 0154, 0155, 0156, 0159, 0160, 0161, 0162, 0163, 0164, 0165, 0166, 0167, 0168, 0170, 0171, 0172, 0173, 0174, 0175, 0179, 0180, 0181, 0182, 0183, 0184, 0185, 0186, 0187, 0188, 0189, 0190, 0191, 0192, 0193, 0194, 0195, 0196, 0197, 0198, 0199, 0202, 0203, 0204, 0205, 0206, 0207,	
----	-------	-----	----------	---------------------------------	---	---	---	---	---	--

日本	RC350	GSC	全部年款	自动变速箱系统	√	√	√	√	0071, 0079, 0080, 0081, 0082, 0084, 0085, 0086, 0087, 0088, 0089, 0096, 0097, 0100, 0101, 0102, 0103, 0104, 0105, 0106, 0107, 0108, 0110, 0111, 0112, 0113, 0118, 0122, 0124, 0125, 0149, 0159, 0161, 0162, 0163, 0164, 0165, 0166, 0167, 0168, 0170, 0171, 0172, 0173, 0174, 0175, 0179, 0180, 0181, 0182, 0183, 0184, 0185, 0186, 0187, 0188, 0189, 0190, 0191, 0192, 0193, 0194, 0195, 0196, 0197, 0198, 0199, 0202, 0203, 0204, 0205, 0206, 0207, 0209, 0212, 0216, 0222, 0252, 0253, 0258, 0263, 0264, 0265, 0266, 0267, 0268, 0269, 0270, 1606	
日本	RC350	GSC	全部年款	巡航控制	√	√	√	√		
日本	RC350	GSC	全部年款	空气悬架	√	√	√	√	0441, 0442, 0464, 0465, 0466, 0469, 0470, 1620, 1621, 1622, 1623, 1624, 1625, 1626, 1627, 1628, 1629, 1630, 1631, 1632, 1633, 1634, 1635, 1636, 1637, 1638, 1639, 1640, 1641, 1642, 1643, 1644, 1645, 1646	

日本	RC350	GSC	全部年款	制动防抱死/稳定防滑控制系统	√	√	√	√	0026, 0376, 0377, 0379, 0380, 0382, 0383, 0821, 0822, 0826, 0827, 0828, 0829, 0832, 0833, 0834, 0835, 0836, 0837, 0838, 0839, 0840, 0841, 0842, 0843, 0844, 0845, 0846, 0847, 0848, 0849, 0851, 0852, 0853, 0854, 0855, 0856, 0857, 0858, 0859, 0860, 0861, 0862, 0863, 0864, 0865, 0866, 0867, 0868, 0869, 0870, 0871, 0872, 0873, 0874, 0876, 0877, 0884, 0885, 0886, 0887, 0888, 0889, 0890, 0891, 0892, 0893, 0894, 0896, 0897, 0898, 0907, 0911, 1538, 1670, 1671, 1672, 1673, 1674, 1675, 1676, 1677	
日本	RC350	GSC	全部年款	胎压监测	√	√	√			
日本	RC350	GSC	全部年款	电子液压助力转向	√	√	√	√		
日本	RC350	GSC	全部年款	可变齿比转向系统	√	√	√	√		
日本	RC350	GSC	全部年款	行车安全辅助系统(DRS)	√	√	√	√		
日本	RC350	GSC	全部年款	车道偏离警报	√	√	√	√	0823, 0824	

日本	RC350	GSC	全部年款	空调	√	√	√	√	0556, 0557, 0558, 0560, 0561, 0563, 0564, 0565, 0566, 0567, 0568, 0569, 0570, 0571, 0572, 0574, 0575, 0576, 0577, 0578, 0579, 0580, 0581, 0582, 0583, 0584, 0585, 0586, 0588, 0594, 0599, 0600, 0601, 0602, 0603, 0604, 0605, 0606, 0607, 0608, 0609, 0610, 0611, 0612, 0613, 0614, 0615, 1649, 1650, 1651, 1652, 1653, 1654, 1655, 1656, 1657, 1658, 1659, 1660, 1661	
日本	RC350	GSC	全部年款	安全气囊	√	√	√	√		
日本	RC350	GSC	全部年款	主车身	√	√	√	√	0005, 0282, 0300, 0301, 0317, 0319, 0333, 0335, 0337, 0339, 0426, 0427, 0429, 0433, 0434, 0435, 0436, 0490, 0496, 0497, 0498, 0499, 0500, 0501, 0502, 0783, 0784, 0785, 0786, 0787, 0788, 0789, 0790, 0791, 0792, 0793, 0796, 0797, 0798, 0799, 0800, 0801, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810, 0811, 0812, 0813, 0815, 0816, 0817, 0818, 1665, 1666, 1667, 1668	
日本	RC350	GSC	全部年款	网关	√	√	√	√		
日本	RC350	GSC	全部年款	多路总线网关	√	√	√	√		
日本	RC350	GSC	全部年款	1号多路总线通信监视	√	√	√	√		
日本	RC350	GSC	全部年款	2号多路总线通信监视	√	√	√	√		

日本	RC350	GSC	全部年款	附件控制网关	√	√	√	√		
日本	RC350	GSC	全部年款	驾驶员门车窗控制	√	√	√		0528	
日本	RC350	GSC	全部年款	前乘员门车窗控制	√	√	√		0528	
日本	RC350	GSC	全部年款	驾驶员座椅控制单元	√	√	√	√	0026, 0421, 0422, 0423, 0424, 0513, 0514, 0515, 0516, 0517, 0518, 0519	
日本	RC350	GSC	全部年款	前乘员座椅控制单元	√	√	√	√	0026, 0421, 0422, 0423, 0424, 0425, 0513, 0514, 0515, 0516, 0517, 0519	
日本	RC350	GSC	全部年款	主开关	√	√	√			
日本	RC350	GSC	全部年款	滑动天窗	√	√	√		0529	
日本	RC350	GSC	全部年款	电动调节转向柱	√	√	√	√	0472, 0473	

日本	RC350	GSC	全部年款	组合仪表	√	√	√	√	0398, 0616, 0617, 0618, 0619, 0620, 0621, 0622, 0624, 0625, 0626, 0627, 0628, 0629, 0630, 0632, 0633, 0634, 0635, 0636, 0637, 0638, 0639, 0640, 0641, 0642, 0643, 0644, 0645, 0646, 0647, 0648, 0649, 0650, 0651, 0652, 0653, 0654, 0655, 0656, 0657, 0658, 0659, 0660, 0661, 0662, 0663, 0664, 0665, 0666, 0667, 0668, 0669, 0670, 0672, 0673, 0674, 0675, 0676, 0677, 0678, 0679, 0680, 0681, 0682, 0683, 0684, 0685, 0686, 0687, 0688, 0689, 0690, 0691, 0692, 0693, 0694, 0695, 0696, 0697, 0698, 0699, 0700, 0701, 0702, 0703, 0704, 0705, 0706, 0707, 0708, 0709, 0710, 0711, 0712, 0713, 0716, 0717, 0718, 0719, 0720, 0721,	
日本	RC350	GSC	全部年款	右侧后视镜	√	√	√	√	0275, 0276, 0277, 0278, 0280, 0281, 0282, 0283, 0284, 0426, 0427, 1612	
日本	RC350	GSC	全部年款	左侧后视镜	√	√	√	√	0275, 0276, 0277, 0278, 0280, 0281, 0282, 0283, 0284, 0426, 0427, 1612	
日本	RC350	GSC	全部年款	驻车辅助雷达	√	√	√	√	0023, 0024, 0025, 0026	
日本	RC350	GSC	全部年款	前大灯自动调平	√	√	√	√	0002, 0003, 0004, 0005, 0006, 0007, 0008, 0009, 0013, 0014, 0015	

日本	RC350	GSC	全部年款	智能钥匙	√	√	√	√	0329, 0333, 0496, 0501, 0502, 0530, 0531, 0532, 0533, 0534, 0535, 0536, 0537, 0538, 0539, 0540, 0542, 0543, 0544, 0545, 0546, 0547, 0548, 0549, 0550, 0551, 0552, 0553, 1648	
日本	RC350	GSC	全部年款	电源控制	√	√	√	√	0299, 0300, 0301, 1614, 1615, 1616, 1617	
日本	RC350	GSC	全部年款	远程发动机启动	√	√	√	√		
日本	RC350	GSC	全部年款	起动机启动控制	√	√	√	√	0256, 0257	
日本	RC350	GSC	全部年款	导航系统	√	√	√	√		
日本	RC350	GSC	全部年款	盲区监视系统(右侧单元)	√	√	√	√		
日本	RC350	GSC	全部年款	盲区监视系统(左侧单元)	√	√	√	√		
日本	RC350	GSC	全部年款	雷达巡航	√	√	√	√	0017, 0018	
日本	RC350	GSC	全部年款	预碰撞安全系统	√	√	√	√	0016, 0017, 0018, 0020, 0021, 0022, 0298	

日本	RX200t	AGL2 #	全部 年款	发动 机	√	√	√	√	0071, 0080, 0081, 01 10, 0111, 0114, 0137 , 0149, 0155, 0158, 0 168, 0180, 0182, 018 5, 0187, 0188, 0190, 0191, 0192, 0193, 01 94, 0195, 0204, 0206 , 0211, 0236, 0237, 0 249, 0250, 0254, 025 8, 0262, 1194, 1195, 1196, 1197, 1198, 11 99, 1200, 1201, 1202 , 1203, 1204, 1205, 1 206, 1207, 1208, 120 9, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1215, 12 16, 1217, 1218, 1219 , 1220, 1221, 1222, 1 223, 1224, 1225, 122 6, 1227, 1228, 1229, 1230, 1231, 1232	
日本	RX200t	AGL2 #	全部 年款	变速 箱	√	√	√	√	0071, 0080, 0081, 01 10, 0111, 0114, 0137 , 0149, 0168, 0180, 0 182, 0185, 0187, 018 8, 0190, 0191, 0192, 0193, 0194, 0195, 02 04, 0206, 0211, 0236 , 0237, 0249, 0250, 0 254, 0258, 0262, 119 4, 1195, 1196, 1197, 1198, 1199, 1200, 12 01, 1202, 1203, 1204 , 1205, 1206, 1207, 1 208, 1209, 1210, 121 1, 1212, 1213, 1214, 1215, 1216, 1217, 12 18, 1219, 1220, 1221 , 1222, 1223, 1224, 1 225, 1226, 1227, 122 8, 1229, 1231	
日本	RX200t	AGL2 #	全部 年款	启停 控制 系统	√	√	√	√	0026, 0285, 0286, 02 87, 0288, 0289, 0290 , 0291, 0292, 0293, 0 294, 0295, 0296, 029 7	
日本	RX200t	AGL2 #	全部 年款	巡航 控制	√	√	√	√		

日本	RX200t	AGL2 #	全部 年款	空气 悬架	√	√	√	√	0441, 0442, 0464, 0465, 0466, 0469, 0470, 1620, 1621, 1622, 1623, 1624, 1625, 1626, 1627, 1628, 1629, 1630, 1631, 1632, 1633, 1634, 1635, 1636, 1637, 1638, 1639, 1640, 1641, 1642, 1643, 1644, 1645, 1646	
日本	RX200t	AGL2 #	全部 年款	制动 防抱 死/ 稳定 防滑 控制/ 电子 驻车	√	√	√	√	0026, 0376, 0377, 0379, 0380, 0382, 0383, 0821, 0822, 0826, 0827, 0828, 0829, 0832, 0833, 0834, 0835, 0836, 0837, 0838, 0839, 0840, 0841, 0842, 0843, 0844, 0845, 0846, 0847, 0848, 0849, 0851, 0852, 0853, 0854, 0855, 0856, 0857, 0858, 0859, 0860, 0861, 0862, 0863, 0864, 0865, 0866, 0867, 0868, 0869, 0870, 0871, 0872, 0873, 0874, 0876, 0877, 0884, 0885, 0886, 0887, 0888, 0889, 0890, 0891, 0892, 0893, 0894, 0896, 0897, 0898, 0907, 0911, 1538, 1670, 1671, 1672, 1673, 1674, 1675, 1676, 1677	SP0001, SP0003, SP0004, SP0022, SP0023, SP0024, SP0096, SP0116, SP0117
日本	RX200t	AGL2 #	全部 年款	四轮 驱动 (CAN)	√	√	√	√	0819, 0820, 0821, 0822, 1669	
日本	RX200t	AGL2 #	全部 年款	胎压 监测	√	√	√			
日本	RX200t	AGL2 #	全部 年款	电子 液压 助力 转向	√	√	√	√		
日本	RX200t	AGL2 #	全部 年款	前识 别摄 像机	√	√	√	√	0052	SP0079, SP0106, SP0107, SP0195, SP0196

日本	RX200t	AGL2 #	全部 年款	车道 保持 辅助 (LKA) /车道 偏离 警报 (LDA)	√	√	√	√	0823, 0824	
日本	RX200t	AGL2 #	全部 年款	车道 保持 辅助 /车道 偏离 警报 (副)			√			
日本	RX200t	AGL2 #	全部 年款	全景 监视器	√	√	√	√		
日本	RX200t	AGL2 #	全部 年款	智能 驻车 辅助 倒车 监视器	√	√	√	√		
日本	RX200t	AGL2 #	全部 年款	空调	√	√	√	√	0556, 0557, 0558, 0560, 0561, 0563, 0564, 0565, 0566, 0567, 0568, 0569, 0570, 0571, 0572, 0574, 0575, 0576, 0577, 0578, 0579, 0580, 0581, 0582, 0583, 0584, 0585, 0586, 0588, 0594, 0599, 0600, 0601, 0602, 0603, 0604, 0605, 0606, 0607, 0608, 0609, 0610, 0611, 0612, 0613, 0614, 0615, 1649, 1650, 1651, 1652, 1653, 1654, 1655, 1656, 1657, 1658, 1659, 1660, 1661	
日本	RX200t	AGL2 #	全部 年款	安全 气囊	√	√	√	√		
日本	RX200t	AGL2 #	全部 年款	预碰 撞安全 系统	√	√	√	√	0016, 0017, 0018, 0020, 0021, 0022, 0298	

日本	RX200t	AGL2 #	全部 年款	主车 身	√	√	√	√	0005, 0282, 0300, 03 01, 0317, 0319, 0333 , 0335, 0337, 0339, 0 426, 0427, 0429, 043 3, 0434, 0435, 0436, 0490, 0496, 0497, 04 98, 0499, 0500, 0501 , 0502, 0783, 0784, 0 785, 0786, 0787, 078 8, 0789, 0790, 0791, 0792, 0793, 0796, 07 97, 0798, 0799, 0800 , 0801, 0803, 0804, 0 805, 0806, 0807, 080 8, 0809, 0810, 0811, 0812, 0813, 0815, 08 16, 0817, 0818, 1665 , 1666, 1667, 1668	
日本	RX200t	AGL2 #	全部 年款	附件 控制 网关	√	√	√	√		
日本	RX200t	AGL2 #	全部 年款	中央 网关	√	√	√	√		
日本	RX200t	AGL2 #	全部 年款	后门	√	√	√	√	0520, 0521, 0522, 05 23, 0524, 0525, 0526	
日本	RX200t	AGL2 #	全部 年款	驾驶 员门 车窗 控制	√	√	√		0528	
日本	RX200t	AGL2 #	全部 年款	前乘 员门 车窗 控制	√	√	√		0528	
日本	RX200t	AGL2 #	全部 年款	左后 门车 窗控 制	√	√	√		0528	
日本	RX200t	AGL2 #	全部 年款	右后 门车 窗控 制	√	√	√		0528	
日本	RX200t	AGL2 #	全部 年款	驾驶 员座 椅控 制单 元	√	√	√	√	0026, 0421, 0422, 04 23, 0424, 0513, 0514 , 0515, 0516, 0517, 0 518, 0519	
日本	RX200t	AGL2 #	全部 年款	前乘 员座 椅控 制单 元	√	√	√	√	0026, 0421, 0422, 04 23, 0424, 0425, 0513 , 0514, 0515, 0516, 0 517, 0519	
日本	RX200t	AGL2 #	全部 年款	主开 关	√	√	√			

日本	RX200t	AGL2 #	全部 年款	滑动 天窗	√	√	√		0529	
日本	RX200t	AGL2 #	全部 年款	滑动 遮阳 帘	√	√	√		1181	
日本	RX200t	AGL2 #	全部 年款	电动 调节 转向 柱	√	√	√	√	0472, 0473	
日本	RX200t	AGL2 #	全部 年款	组合 仪表	√	√	√	√	0398, 0616, 0617, 0618, 0619, 0620, 0621, 0622, 0624, 0625, 0626, 0627, 0628, 0629, 0630, 0632, 0633, 0634, 0635, 0636, 0637, 0638, 0639, 0640, 0641, 0642, 0643, 0644, 0645, 0646, 0647, 0648, 0649, 0650, 0651, 0652, 0653, 0654, 0655, 0656, 0657, 0658, 0659, 0660, 0661, 0662, 0663, 0664, 0665, 0666, 0667, 0668, 0669, 0670, 0672, 0673, 0674, 0675, 0676, 0677, 0678, 0679, 0680, 0681, 0682, 0683, 0684, 0685, 0686, 0687, 0688, 0689, 0690, 0691, 0692, 0693, 0694, 0695, 0696, 0697, 0698, 0699, 0700, 0701, 0702, 0703, 0704, 0705, 0706, 0707, 0708, 0709, 0710, 0711, 0712, 0713, 0716, 0717, 0718, 0719, 0720, 0721,	
日本	RX200t	AGL2 #	全部 年款	抬头 显示器	√	√	√	√	0047, 0048, 0049, 0050, 0051	
日本	RX200t	AGL2 #	全部 年款	右侧 后视镜	√	√	√	√	0275, 0276, 0277, 0278, 0280, 0281, 0282, 0283, 0284, 0426, 0427, 1612	
日本	RX200t	AGL2 #	全部 年款	左侧 后视镜	√	√	√	√	0275, 0276, 0277, 0278, 0280, 0281, 0282, 0283, 0284, 0426, 0427, 1612	

日本	RX200t	AGL2#	全部年款	智能驻车辅助/智能间隙声呐/间隙声呐	√	√	√	√		
日本	RX200t	AGL2#	全部年款	雨量传感器	√	√	√			
日本	RX200t	AGL2#	全部年款	雨刮器	√	√	√	√	0031, 0032	
日本	RX200t	AGL2#	全部年款	弯道辅助照明 (AFS)	√	√	√	√	0007, 0008, 0009, 0474, 0475, 0476, 0477, 0478, 0479, 0480, 0481, 0482, 0483, 0484, 0485, 0486, 0487, 0488, 0489, 0490, 0491, 0492, 0493	
日本	RX200t	AGL2#	全部年款	前大灯自动调平	√	√	√	√	0002, 0003, 0004, 0005, 0006, 0007, 0008, 0009, 0013, 0014, 0015	
日本	RX200t	AGL2#	全部年款	智能钥匙	√	√	√	√	0329, 0333, 0496, 0501, 0502, 0530, 0531, 0532, 0533, 0534, 0535, 0536, 0537, 0538, 0539, 0540, 0542, 0543, 0544, 0545, 0546, 0547, 0548, 0549, 0550, 0551, 0552, 0553, 1648	
日本	RX200t	AGL2#	全部年款	电源控制	√	√	√	√	0299, 0300, 0301, 1614, 1615, 1616, 1617	
日本	RX200t	AGL2#	全部年款	远程发动机启动	√	√	√	√		
日本	RX200t	AGL2#	全部年款	起动机启动控制	√	√	√	√	0256, 0257	
日本	RX200t	AGL2#	全部年款	导航系统	√	√	√	√		
日本	RX200t	AGL2#	全部年款	盲区监视系统 (右侧单元)	√	√	√	√		

日本	RX200t	AGL2 #	全部 年款	盲区 监视 系统 (左 侧单 元)	√	√	√	√		
日本	RX200t	AGL2 #	全部 年款	智能 交通 系统 (ITS)	√	√	√	√	0215	
日本	RX200t	AGL2 #	全部 年款	雷达 巡航 1	√	√	√	√		
日本	RX200t	AGL2 #	全部 年款	雷达 巡航	√	√	√	√		
日本	RX200t	AGL2 #	全部 年款	雷达 巡航 2	√	√	√	√		
日本	RX200t	AGL2 #	全部 年款	驻车 辅助 监视	√	√	√	√		
日本	RX200t	AGL2 #	全部 年款	预碰 撞安 全系 统2	√	√	√	√	0016, 0017, 0018, 00 20, 0021, 0022, 0298	
日本	RX200t	AGL2 #	全部 年款	间隙 声纳 雷达	√	√	√	√	0023, 0024, 0025, 00 26	
日本	RX200t	AGL2 #	全部 年款	雨水 /湿 度传 感器 单元	√	√	√			
日本	RX200t	AGL2 #	全部 年款	智能 进入 和起 动	√	√	√	√	0329, 0333, 0496, 05 01, 0502, 0530, 0531 , 0532, 0533, 0534, 0 535, 0536, 0537, 053 8, 0539, 0540, 0542, 0543, 0544, 0545, 05 46, 0547, 0548, 0549 , 0550, 0551, 0552, 0 553, 1648	

日本	RX270	AGL	全部 年款	发动 机	√	√	√	√	0071, 0079, 0080, 0081, 0082, 0084, 0085, 0086, 0087, 0088, 0089, 0090, 0091, 0092, 0093, 0094, 0095, 0096, 0097, 0098, 0099, 0100, 0101, 0102, 0103, 0104, 0105, 0106, 0107, 0108, 0109, 0110, 0111, 0112, 0113, 0114, 0118, 0122, 0124, 0125, 0130, 0131, 0135, 0137, 0138, 0142, 0143, 0144, 0145, 0146, 0147, 0148, 0149, 0150, 0151, 0152, 0154, 0155, 0156, 0159, 0160, 0161, 0162, 0163, 0164, 0165, 0166, 0167, 0168, 0170, 0171, 0172, 0173, 0174, 0175, 0179, 0180, 0181, 0182, 0183, 0184, 0185, 0186, 0187, 0188, 0189, 0190, 0191, 0192, 0193, 0194, 0195, 0196, 0197, 0198, 0199, 0202, 0203, 0204, 0205, 0206, 0207,	SP0003, SP0004, SP0027, SP0029, SP0030, SP0031, SP0032, SP0043, SP0044, SP0124, SP0146, SP0149, SP0150, SP0151, SP0152, SP0153, SP0154, SP0156, SP0208
----	-------	-----	----------	---------	---	---	---	---	---	--

日本	RX270	AGL	全部年款	自动变速箱系统	√	√	√	√	0071, 0079, 0080, 0081, 0082, 0084, 0085, 0086, 0087, 0088, 0089, 0096, 0097, 0100, 0101, 0102, 0103, 0104, 0105, 0106, 0107, 0108, 0110, 0111, 0112, 0113, 0118, 0122, 0124, 0125, 0149, 0159, 0161, 0162, 0163, 0164, 0165, 0166, 0167, 0168, 0170, 0171, 0172, 0173, 0174, 0175, 0179, 0180, 0181, 0182, 0183, 0184, 0185, 0186, 0187, 0188, 0189, 0190, 0191, 0192, 0193, 0194, 0195, 0196, 0197, 0198, 0199, 0202, 0203, 0204, 0205, 0206, 0207, 0209, 0212, 0216, 0222, 0252, 0253, 0258, 0263, 0264, 0265, 0266, 0267, 0268, 0269, 0270, 1606	SP0003, SP0004, SP0032, SP0124
日本	RX270	AGL	全部年款	巡航控制	√	√	√	√		
日本	RX270	AGL	全部年款	制动防抱死/稳定防滑控制系统	√	√	√	√	0026, 0376, 0377, 0379, 0380, 0382, 0383, 0821, 0822, 0826, 0827, 0828, 0829, 0832, 0833, 0834, 0835, 0836, 0837, 0838, 0839, 0840, 0841, 0842, 0843, 0844, 0845, 0846, 0847, 0848, 0849, 0851, 0852, 0853, 0854, 0855, 0856, 0857, 0858, 0859, 0860, 0861, 0862, 0863, 0864, 0865, 0866, 0867, 0868, 0869, 0870, 0871, 0872, 0873, 0874, 0876, 0877, 0884, 0885, 0886, 0887, 0888, 0889, 0890, 0891, 0892, 0893, 0894, 0896, 0897, 0898, 0907, 0911, 1538, 1670, 1671, 1672, 1673, 1674, 1675, 1676, 1677	SP0001, SP0003, SP0004, SP0021, SP0022, SP0023, SP0024

日本	RX270	AGL	全部年款	电子液压助力转向	√	√	√	√		SP0001, SP0004, SP0009, SP0010
日本	RX270	AGL	全部年款	智能驻车辅助倒车监视器	√	√	√	√		
日本	RX270	AGL	全部年款	空调	√	√	√	√	0556, 0557, 0558, 0560, 0561, 0563, 0564, 0565, 0566, 0567, 0568, 0569, 0570, 0571, 0572, 0574, 0575, 0576, 0577, 0578, 0579, 0580, 0581, 0582, 0583, 0584, 0585, 0586, 0588, 0594, 0599, 0600, 0601, 0602, 0603, 0604, 0605, 0606, 0607, 0608, 0609, 0610, 0611, 0612, 0613, 0614, 0615, 1649, 1650, 1651, 1652, 1653, 1654, 1655, 1656, 1657, 1658, 1659, 1660, 1661	SP0016, SP0017, SP0052
日本	RX270	AGL	全部年款	安全气囊	√	√	√	√		SP0004
日本	RX270	AGL	全部年款	主车身	√	√	√	√	0005, 0282, 0300, 0301, 0317, 0319, 0333, 0335, 0337, 0339, 0426, 0427, 0429, 0433, 0434, 0435, 0436, 0490, 0496, 0497, 0498, 0499, 0500, 0501, 0502, 0783, 0784, 0785, 0786, 0787, 0788, 0789, 0790, 0791, 0792, 0793, 0796, 0797, 0798, 0799, 0800, 0801, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810, 0811, 0812, 0813, 0815, 0816, 0817, 0818, 1665, 1666, 1667, 1668	SP0005, SP0018
日本	RX270	AGL	全部年款	PM1 网关	√	√	√	√		SP0005
日本	RX270	AGL	全部年款	PM2 网关	√	√	√	√		SP0005
日本	RX270	AGL	全部年款	后门	√	√	√	√	0520, 0521, 0522, 0523, 0524, 0525, 0526	

日本	RX270	AGL	全部年款	驾驶员门车窗控制	√	√	√		0528	
日本	RX270	AGL	全部年款	前乘员门车窗控制	√	√	√		0528	
日本	RX270	AGL	全部年款	左后门车窗控制	√	√	√		0528	
日本	RX270	AGL	全部年款	右后门车窗控制	√	√	√		0528	
日本	RX270	AGL	全部年款	驾驶员座椅控制单元	√	√	√	√	0026, 0421, 0422, 0423, 0424, 0513, 0514, 0515, 0516, 0517, 0518, 0519	
日本	RX270	AGL	全部年款	前乘员座椅控制单元	√	√	√	√	0026, 0421, 0422, 0423, 0424, 0425, 0513, 0514, 0515, 0516, 0517, 0519	
日本	RX270	AGL	全部年款	主开关	√	√	√			
日本	RX270	AGL	全部年款	滑动天窗	√	√	√		0529	
日本	RX270	AGL	全部年款	电动调节转向柱	√	√	√	√	0472, 0473	

日本	RX270	AGL	全部年款	组合仪表	√	√	√	√	0398, 0616, 0617, 0618, 0619, 0620, 0621, 0622, 0624, 0625, 0626, 0627, 0628, 0629, 0630, 0632, 0633, 0634, 0635, 0636, 0637, 0638, 0639, 0640, 0641, 0642, 0643, 0644, 0645, 0646, 0647, 0648, 0649, 0650, 0651, 0652, 0653, 0654, 0655, 0656, 0657, 0658, 0659, 0660, 0661, 0662, 0663, 0664, 0665, 0666, 0667, 0668, 0669, 0670, 0672, 0673, 0674, 0675, 0676, 0677, 0678, 0679, 0680, 0681, 0682, 0683, 0684, 0685, 0686, 0687, 0688, 0689, 0690, 0691, 0692, 0693, 0694, 0695, 0696, 0697, 0698, 0699, 0700, 0701, 0702, 0703, 0704, 0705, 0706, 0707, 0708, 0709, 0710, 0711, 0712, 0713, 0716, 0717, 0718, 0719, 0720, 0721,	
日本	RX270	AGL	全部年款	右侧后视镜	√	√	√	√	0275, 0276, 0277, 0278, 0280, 0281, 0282, 0283, 0284, 0426, 0427, 1612	
日本	RX270	AGL	全部年款	左侧后视镜	√	√	√	√	0275, 0276, 0277, 0278, 0280, 0281, 0282, 0283, 0284, 0426, 0427, 1612	
日本	RX270	AGL	全部年款	驻车辅助雷达	√	√	√	√	0023, 0024, 0025, 0026	SP0006
日本	RX270	AGL	全部年款	弯道辅助照明 (AFS)	√	√	√	√	0007, 0008, 0009, 0474, 0475, 0476, 0477, 0478, 0479, 0480, 0481, 0482, 0483, 0484, 0485, 0486, 0487, 0488, 0489, 0490, 0491, 0492, 0493	

日本	RX270	AGL	全部年款	智能钥匙	√	√	√	√	0329, 0333, 0496, 0501, 0502, 0530, 0531, 0532, 0533, 0534, 0535, 0536, 0537, 0538, 0539, 0540, 0542, 0543, 0544, 0545, 0546, 0547, 0548, 0549, 0550, 0551, 0552, 0553, 1648	SP0011, SP0012, SP0013, SP0014, SP0209
日本	RX270	AGL	全部年款	电源控制	√	√	√	√	0299, 0300, 0301, 1614, 1615, 1616, 1617	SP0046
日本	RX270	AGL	全部年款	远程发动机启动	√	√	√	√		SP0047
日本	RX270	AGL	全部年款	启动机启动控制	√	√	√	√	0256, 0257	
日本	RX270	AGL	全部年款	充电控制	√	√	√	√	0258, 1613	
日本	RX270	AGL	全部年款	导航系统	√	√	√	√		SP0051
日本	RX300	AGL2#	全部年款	发动机	√	√	√	√	0071, 0080, 0081, 0110, 0111, 0114, 0137, 0149, 0155, 0158, 0168, 0180, 0182, 0185, 0187, 0188, 0190, 0191, 0192, 0193, 0194, 0195, 0204, 0206, 0211, 0236, 0237, 0249, 0250, 0254, 0258, 0262, 1194, 1195, 1196, 1197, 1198, 1199, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1215, 1216, 1217, 1218, 1219, 1220, 1221, 1222, 1223, 1224, 1225, 1226, 1227, 1228, 1229, 1230, 1231, 1232	

日本	RX300	AGL2 #	全部 年款	变速 箱	√	√	√	√	0071, 0080, 0081, 01 10, 0111, 0114, 0137 , 0149, 0168, 0180, 0 182, 0185, 0187, 018 8, 0190, 0191, 0192, 0193, 0194, 0195, 02 04, 0206, 0211, 0236 , 0237, 0249, 0250, 0 254, 0258, 0262, 119 4, 1195, 1196, 1197, 1198, 1199, 1200, 12 01, 1202, 1203, 1204 , 1205, 1206, 1207, 1 208, 1209, 1210, 121 1, 1212, 1213, 1214, 1215, 1216, 1217, 12 18, 1219, 1220, 1221 , 1222, 1223, 1224, 1 225, 1226, 1227, 122 8, 1229, 1231	
日本	RX300	AGL2 #	全部 年款	启停 控制 系统	√	√	√	√	0026, 0285, 0286, 02 87, 0288, 0289, 0290 , 0291, 0292, 0293, 0 294, 0295, 0296, 029 7	
日本	RX300	AGL2 #	全部 年款	雷达 巡航 1	√	√	√	√		
日本	RX300	AGL2 #	全部 年款	雷达 巡航 2	√	√	√	√	1504, 1505	
日本	RX300	AGL2 #	全部 年款	空气 悬架	√	√	√	√	0441, 0442, 0464, 04 65, 0466, 0469, 0470 , 1620, 1621, 1622, 1 623, 1624, 1625, 162 6, 1627, 1628, 1629, 1630, 1631, 1632, 16 33, 1634, 1635, 1636 , 1637, 1638, 1639, 1 640, 1641, 1642, 164 3, 1644, 1645, 1646	

日本	RX300	AGL2 #	全部 年款	制动 防抱 死/ 稳定 防滑 控制/ 电子 驻车	√	√	√	√	0026, 0376, 0377, 0379, 0380, 0382, 0383, 0821, 0822, 0826, 0827, 0828, 0829, 0832, 0833, 0834, 0835, 0836, 0837, 0838, 0839, 0840, 0841, 0842, 0843, 0844, 0845, 0846, 0847, 0848, 0849, 0851, 0852, 0853, 0854, 0855, 0856, 0857, 0858, 0859, 0860, 0861, 0862, 0863, 0864, 0865, 0866, 0867, 0868, 0869, 0870, 0871, 0872, 0873, 0874, 0876, 0877, 0884, 0885, 0886, 0887, 0888, 0889, 0890, 0891, 0892, 0893, 0894, 0896, 0897, 0898, 0907, 0911, 1538, 1670, 1671, 1672, 1673, 1674, 1675, 1676, 1677	SP0001, SP0003, SP0004, SP0022, SP0023, SP0024, SP0096, SP0116, SP0117
日本	RX300	AGL2 #	全部 年款	四轮 驱动 (CAN)	√	√	√	√	0819, 0820, 0821, 0822, 1669	
日本	RX300	AGL2 #	全部 年款	胎压 监测	√	√	√			
日本	RX300	AGL2 #	全部 年款	电子 动力 方向 机	√	√	√	√		
日本	RX300	AGL2 #	全部 年款	前识 别摄 像机	√	√	√	√	0052	SP0105, SP0106, SP0107, SP0165, SP0195, SP0196
日本	RX300	AGL2 #	全部 年款	车道 保持 辅助 (LKA) /车道 偏离 警报 (LDA)	√	√	√	√	0823, 0824	

日本	RX300	AGL2 #	全部 年款	车道 保持 辅助 /车 道偏 离警 报 (副)			√			
日本	RX300	AGL2 #	全部 年款	全景 监视 器	√	√	√	√		
日本	RX300	AGL2 #	全部 年款	驻车 辅助 监视	√	√	√	√		
日本	RX300	AGL2 #	全部 年款	空调	√	√	√	√	0556, 0557, 0558, 0560, 0561, 0563, 0564, 0565, 0566, 0567, 0568, 0569, 0570, 0571, 0572, 0574, 0575, 0576, 0577, 0578, 0579, 0580, 0581, 0582, 0583, 0584, 0585, 0586, 0588, 0594, 0599, 0600, 0601, 0602, 0603, 0604, 0605, 0606, 0607, 0608, 0609, 0610, 0611, 0612, 0613, 0614, 0615, 1649, 1650, 1651, 1652, 1653, 1654, 1655, 1656, 1657, 1658, 1659, 1660, 1661	
日本	RX300	AGL2 #	全部 年款	安全 气囊	√	√	√	√		
日本	RX300	AGL2 #	全部 年款	预碰 撞安 全系 统2	√	√	√	√	0016, 0017, 0018, 0020, 0021, 0022, 0298	

日本	RX300	AGL2 #	全部 年款	主车 身	√	√	√	√	0005, 0282, 0300, 03 01, 0317, 0319, 0333 , 0335, 0337, 0339, 0 426, 0427, 0429, 043 3, 0434, 0435, 0436, 0490, 0496, 0497, 04 98, 0499, 0500, 0501 , 0502, 0783, 0784, 0 785, 0786, 0787, 078 8, 0789, 0790, 0791, 0792, 0793, 0796, 07 97, 0798, 0799, 0800 , 0801, 0803, 0804, 0 805, 0806, 0807, 080 8, 0809, 0810, 0811, 0812, 0813, 0815, 08 16, 0817, 0818, 1665 , 1666, 1667, 1668	
日本	RX300	AGL2 #	全部 年款	附件 控制 网关	√	√	√	√		
日本	RX300	AGL2 #	全部 年款	中央 网关	√	√	√	√		
日本	RX300	AGL2 #	全部 年款	后门	√	√	√	√	0520, 0521, 0522, 05 23, 0524, 0525, 0526	
日本	RX300	AGL2 #	全部 年款	驾驶 员门 车窗 控制	√	√	√		0528	
日本	RX300	AGL2 #	全部 年款	前乘 员门 车窗 控制	√	√	√		0528	
日本	RX300	AGL2 #	全部 年款	左后 门车 窗控 制	√	√	√		0528	
日本	RX300	AGL2 #	全部 年款	右后 门车 窗控 制	√	√	√		0528	
日本	RX300	AGL2 #	全部 年款	驾驶 员座 椅控 制单 元	√	√	√	√	0026, 0421, 0422, 04 23, 0424, 0513, 0514 , 0515, 0516, 0517, 0 518, 0519	
日本	RX300	AGL2 #	全部 年款	前乘 员座 椅控 制单 元	√	√	√	√	0026, 0421, 0422, 04 23, 0424, 0425, 0513 , 0514, 0515, 0516, 0 517, 0519	
日本	RX300	AGL2 #	全部 年款	主开 关	√	√	√			

日本	RX300	AGL2 #	全部 年款	滑动 天窗	√	√	√		0529	
日本	RX300	AGL2 #	全部 年款	滑动 遮阳 帘	√	√	√		1181	
日本	RX300	AGL2 #	全部 年款	电动 调节 转向 柱	√	√	√	√	0472, 0473	
日本	RX300	AGL2 #	全部 年款	组合 仪表	√	√	√	√	0398, 0616, 0617, 0618, 0619, 0620, 0621, 0622, 0624, 0625, 0626, 0627, 0628, 0629, 0630, 0632, 0633, 0634, 0635, 0636, 0637, 0638, 0639, 0640, 0641, 0642, 0643, 0644, 0645, 0646, 0647, 0648, 0649, 0650, 0651, 0652, 0653, 0654, 0655, 0656, 0657, 0658, 0659, 0660, 0661, 0662, 0663, 0664, 0665, 0666, 0667, 0668, 0669, 0670, 0672, 0673, 0674, 0675, 0676, 0677, 0678, 0679, 0680, 0681, 0682, 0683, 0684, 0685, 0686, 0687, 0688, 0689, 0690, 0691, 0692, 0693, 0694, 0695, 0696, 0697, 0698, 0699, 0700, 0701, 0702, 0703, 0704, 0705, 0706, 0707, 0708, 0709, 0710, 0711, 0712, 0713, 0716, 0717, 0718, 0719, 0720, 0721,	
日本	RX300	AGL2 #	全部 年款	抬头 显示器	√	√	√	√	0047, 0048, 0049, 0050, 0051	
日本	RX300	AGL2 #	全部 年款	右侧 后视镜	√	√	√	√	0275, 0276, 0277, 0278, 0280, 0281, 0282, 0283, 0284, 0426, 0427, 1612	
日本	RX300	AGL2 #	全部 年款	左侧 后视镜	√	√	√	√	0275, 0276, 0277, 0278, 0280, 0281, 0282, 0283, 0284, 0426, 0427, 1612	

日本	RX300	AGL2 #	全部 年款	智能 驻车 辅助 /智 能间 隙声 呐/ 间隙 声呐	√	√	√	√	0023, 0024, 0025, 00 26	
日本	RX300	AGL2 #	全部 年款	雨水 /湿 度传 感器 单元	√	√	√			
日本	RX300	AGL2 #	全部 年款	雨刮 器	√	√	√	√	0031, 0032	
日本	RX300	AGL2 #	全部 年款	弯道 辅助 照明 (AFS)	√	√	√	√	0007, 0008, 0009, 04 74, 0475, 0476, 0477 , 0478, 0479, 0480, 0 481, 0482, 0483, 048 4, 0485, 0486, 0487, 0488, 0489, 0490, 04 91, 0492, 0493	
日本	RX300	AGL2 #	全部 年款	前大 灯自 动调 平	√	√	√	√	0002, 0003, 0004, 00 05, 0006, 0007, 0008 , 0009, 0013, 0014, 0 015	
日本	RX300	AGL2 #	全部 年款	智能 进入 和起 动	√	√	√	√	0329, 0333, 0496, 05 01, 0502, 0530, 0531 , 0532, 0533, 0534, 0 535, 0536, 0537, 053 8, 0539, 0540, 0542, 0543, 0544, 0545, 05 46, 0547, 0548, 0549 , 0550, 0551, 0552, 0 553, 1648	
日本	RX300	AGL2 #	全部 年款	电源 控制	√	√	√	√	0299, 0300, 0301, 16 14, 1615, 1616, 1617	
日本	RX300	AGL2 #	全部 年款	远程 发动 机起 动	√	√	√	√		
日本	RX300	AGL2 #	全部 年款	起动 机起 动控 制	√	√	√	√	0256, 0257	
日本	RX300	AGL2 #	全部 年款	导航 系统	√	√	√	√		
日本	RX300	AGL2 #	全部 年款	盲区 监视 系统 (右 侧单 元)	√	√	√	√		

日本	RX300	AGL2 #	全部 年款	盲区 监视 系统 (左 侧单 元)	√	√	√	√		
日本	RX300	AGL2 #	全部 年款	智能 交通 系统 (ITS)	√	√	√	√		
日本	RX300	AGL2 #	全部 年款	自启 停系 统	√	√	√		1480, 1481, 1482, 1483, 1484, 1485, 1486, 1487, 1488, 1489, 1490, 1491, 1492	
日本	RX300	AGL2 #	全部 年款	防抱 死制 动/ 电子 驻车	√	√	√		0471, 0830, 0839, 0887, 0911, 1498, 1499, 1500, 1501, 1502, 1503	
日本	RX300	AGL2 #	全部 年款	车道 控制	√	√	√		0824, 0989	
日本	RX300	AGL2 #	全部 年款	预碰 撞系 统	√	√	√		1524, 1525, 1526	
日本	RX300	AGL2 #	全部 年款	路标 侦测 辅助	√	√	√			
日本	RX300	AGL2 #	全部 年款	前识 别摄 像机 (大 灯控 制)	√	√	√			
日本	RX300	AGL2 #	全部 年款	前雷 达传 感器	√	√	√			
日本	RX300	AGL2 #	全部 年款	车载 通信 服务 系统	√	√	√		1521, 1522	

日本	RX350	GGL	全部 年款	发动 机	√	√	√	√	0071, 0079, 0080, 0081, 0082, 0084, 0085, 0086, 0087, 0088, 0089, 0090, 0091, 0092, 0093, 0094, 0095, 0096, 0097, 0098, 0099, 0100, 0101, 0102, 0103, 0104, 0105, 0106, 0107, 0108, 0109, 0110, 0111, 0112, 0113, 0114, 0118, 0122, 0124, 0125, 0130, 0131, 0135, 0137, 0138, 0142, 0143, 0144, 0145, 0146, 0147, 0148, 0149, 0150, 0151, 0152, 0154, 0155, 0156, 0159, 0160, 0161, 0162, 0163, 0164, 0165, 0166, 0167, 0168, 0170, 0171, 0172, 0173, 0174, 0175, 0179, 0180, 0181, 0182, 0183, 0184, 0185, 0186, 0187, 0188, 0189, 0190, 0191, 0192, 0193, 0194, 0195, 0196, 0197, 0198, 0199, 0202, 0203, 0204, 0205, 0206, 0207,	SP0003, SP0004, SP0027, SP0029, SP0030, SP0031, SP0032, SP0124, SP0146, SP0147, SP0149, SP0150, SP0151, SP0152, SP0153, SP0154, SP0156, SP0208
----	-------	-----	----------	---------	---	---	---	---	---	--

日本	RX350	GGL	全部年款	自动变速箱系统	√	√	√	√	0071, 0079, 0080, 0081, 0082, 0084, 0085, 0086, 0087, 0088, 0089, 0096, 0097, 0100, 0101, 0102, 0103, 0104, 0105, 0106, 0107, 0108, 0110, 0111, 0112, 0113, 0118, 0122, 0124, 0125, 0149, 0159, 0161, 0162, 0163, 0164, 0165, 0166, 0167, 0168, 0170, 0171, 0172, 0173, 0174, 0175, 0179, 0180, 0181, 0182, 0183, 0184, 0185, 0186, 0187, 0188, 0189, 0190, 0191, 0192, 0193, 0194, 0195, 0196, 0197, 0198, 0199, 0202, 0203, 0204, 0205, 0206, 0207, 0209, 0212, 0216, 0222, 0252, 0253, 0258, 0263, 0264, 0265, 0266, 0267, 0268, 0269, 0270, 1606	SP0003, SP0004, SP0030, SP0032, SP0124
日本	RX350	GGL	全部年款	巡航控制	√	√	√	√		
日本	RX350	GGL	全部年款	空气悬架	√	√	√	√	0441, 0442, 0464, 0465, 0466, 0469, 0470, 1620, 1621, 1622, 1623, 1624, 1625, 1626, 1627, 1628, 1629, 1630, 1631, 1632, 1633, 1634, 1635, 1636, 1637, 1638, 1639, 1640, 1641, 1642, 1643, 1644, 1645, 1646	SP0001, SP0004, SP0007

日本	RX350	GGL	全部年款	制动防抱死/稳定防滑控制系统	√	√	√	√	0026, 0376, 0377, 0379, 0380, 0382, 0383, 0821, 0822, 0826, 0827, 0828, 0829, 0832, 0833, 0834, 0835, 0836, 0837, 0838, 0839, 0840, 0841, 0842, 0843, 0844, 0845, 0846, 0847, 0848, 0849, 0851, 0852, 0853, 0854, 0855, 0856, 0857, 0858, 0859, 0860, 0861, 0862, 0863, 0864, 0865, 0866, 0867, 0868, 0869, 0870, 0871, 0872, 0873, 0874, 0876, 0877, 0884, 0885, 0886, 0887, 0888, 0889, 0890, 0891, 0892, 0893, 0894, 0896, 0897, 0898, 0907, 0911, 1538, 1670, 1671, 1672, 1673, 1674, 1675, 1676, 1677	SP0001, SP0003, SP0004, SP0021, SP0022, SP0023, SP0024
日本	RX350	GGL	全部年款	四轮驱动 (CAN)	√	√	√	√	0819, 0820, 0821, 0822, 1669	SP0003, SP0053
日本	RX350	GGL	全部年款	电子液压助力转向	√	√	√	√		SP0001, SP0004, SP0009, SP0010
日本	RX350	GGL	全部年款	智能驻车辅助倒车监视器	√	√	√	√		

日本	RX350	GGL	全部年款	空调	✓	✓	✓	✓	0556, 0557, 0558, 0560, 0561, 0563, 0564, 0565, 0566, 0567, 0568, 0569, 0570, 0571, 0572, 0574, 0575, 0576, 0577, 0578, 0579, 0580, 0581, 0582, 0583, 0584, 0585, 0586, 0588, 0594, 0599, 0600, 0601, 0602, 0603, 0604, 0605, 0606, 0607, 0608, 0609, 0610, 0611, 0612, 0613, 0614, 0615, 1649, 1650, 1651, 1652, 1653, 1654, 1655, 1656, 1657, 1658, 1659, 1660, 1661	SP0016, SP0017, SP0052
日本	RX350	GGL	全部年款	安全气囊	✓	✓	✓	✓		SP0004
日本	RX350	GGL	全部年款	主车身	✓	✓	✓	✓	0005, 0282, 0300, 0301, 0317, 0319, 0333, 0335, 0337, 0339, 0426, 0427, 0429, 0433, 0434, 0435, 0436, 0490, 0496, 0497, 0498, 0499, 0500, 0501, 0502, 0783, 0784, 0785, 0786, 0787, 0788, 0789, 0790, 0791, 0792, 0793, 0796, 0797, 0798, 0799, 0800, 0801, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810, 0811, 0812, 0813, 0815, 0816, 0817, 0818, 1665, 1666, 1667, 1668	SP0005, SP0018, SP0019, SP0020
日本	RX350	GGL	全部年款	PM1 网关	✓	✓	✓	✓		SP0005
日本	RX350	GGL	全部年款	PM2 网关	✓	✓	✓	✓		SP0005
日本	RX350	GGL	全部年款	后门	✓	✓	✓	✓	0520, 0521, 0522, 0523, 0524, 0525, 0526	
日本	RX350	GGL	全部年款	驾驶员门车窗控制	✓	✓	✓		0528	
日本	RX350	GGL	全部年款	前乘员门车窗控制	✓	✓	✓		0528	

日本	RX350	GGL	全部年款	左后门车窗控制	√	√	√		0528	
日本	RX350	GGL	全部年款	右后门车窗控制	√	√	√		0528	
日本	RX350	GGL	全部年款	驾驶员座椅控制单元	√	√	√	√	0026, 0421, 0422, 0423, 0424, 0513, 0514, 0515, 0516, 0517, 0518, 0519	
日本	RX350	GGL	全部年款	前乘员座椅控制单元	√	√	√	√	0026, 0421, 0422, 0423, 0424, 0425, 0513, 0514, 0515, 0516, 0517, 0519	
日本	RX350	GGL	全部年款	主开关	√	√	√			
日本	RX350	GGL	全部年款	滑动天窗	√	√	√		0529	
日本	RX350	GGL	全部年款	电动调节转向柱	√	√	√	√	0472, 0473	

日本	RX350	GGL	全部年款	组合仪表	√	√	√	√	0398, 0616, 0617, 0618, 0619, 0620, 0621, 0622, 0624, 0625, 0626, 0627, 0628, 0629, 0630, 0632, 0633, 0634, 0635, 0636, 0637, 0638, 0639, 0640, 0641, 0642, 0643, 0644, 0645, 0646, 0647, 0648, 0649, 0650, 0651, 0652, 0653, 0654, 0655, 0656, 0657, 0658, 0659, 0660, 0661, 0662, 0663, 0664, 0665, 0666, 0667, 0668, 0669, 0670, 0672, 0673, 0674, 0675, 0676, 0677, 0678, 0679, 0680, 0681, 0682, 0683, 0684, 0685, 0686, 0687, 0688, 0689, 0690, 0691, 0692, 0693, 0694, 0695, 0696, 0697, 0698, 0699, 0700, 0701, 0702, 0703, 0704, 0705, 0706, 0707, 0708, 0709, 0710, 0711, 0712, 0713, 0716, 0717, 0718, 0719, 0720, 0721,	
日本	RX350	GGL	全部年款	右侧后视镜	√	√	√	√	0275, 0276, 0277, 0278, 0280, 0281, 0282, 0283, 0284, 0426, 0427, 1612	
日本	RX350	GGL	全部年款	左侧后视镜	√	√	√	√	0275, 0276, 0277, 0278, 0280, 0281, 0282, 0283, 0284, 0426, 0427, 1612	
日本	RX350	GGL	全部年款	驻车辅助雷达	√	√	√	√	0023, 0024, 0025, 0026	SP0006
日本	RX350	GGL	全部年款	弯道辅助照明 (AFS)	√	√	√	√	0007, 0008, 0009, 0474, 0475, 0476, 0477, 0478, 0479, 0480, 0481, 0482, 0483, 0484, 0485, 0486, 0487, 0488, 0489, 0490, 0491, 0492, 0493	

日本	RX350	GGL	全部年款	智能钥匙	√	√	√	√	0329, 0333, 0496, 0501, 0502, 0530, 0531, 0532, 0533, 0534, 0535, 0536, 0537, 0538, 0539, 0540, 0542, 0543, 0544, 0545, 0546, 0547, 0548, 0549, 0550, 0551, 0552, 0553, 1648	SP0011, SP0012, SP0013, SP0014, SP0209
日本	RX350	GGL	全部年款	电源控制	√	√	√	√	0299, 0300, 0301, 1614, 1615, 1616, 1617	SP0046
日本	RX350	GGL	全部年款	远程发动机启动	√	√	√	√		SP0047
日本	RX350	GGL	全部年款	起动机启动控制	√	√	√	√	0256, 0257	
日本	RX350	GGL	全部年款	充电控制	√	√	√	√	0258, 1613	
日本	RX350	GGL	全部年款	导航系统	√	√	√	√		SP0051
日本	RX350	GGL	全部年款	雷达巡航	√	√	√	√		SP0041, SP0042
日本	RX350	GGL	全部年款	预碰撞安全系统	√	√	√	√	0347, 0348, 0349, 0350	
日本	RX350	GGL	全部年款	预碰撞安全系统2	√	√	√	√	0016, 0017, 0018, 0020, 0021, 0022, 0298	SP0005, SP0038, SP0039, SP0045

日本	RX450h	GYL	全部年款	发动机和自动变速箱系统	√	√	√	√	0071, 0079, 0080, 0081, 0082, 0084, 0085, 0086, 0087, 0088, 0089, 0090, 0091, 0092, 0093, 0094, 0095, 0096, 0097, 0098, 0099, 0100, 0101, 0102, 0103, 0104, 0105, 0106, 0107, 0108, 0109, 0110, 0111, 0112, 0113, 0114, 0118, 0122, 0124, 0125, 0130, 0131, 0135, 0137, 0138, 0142, 0143, 0144, 0145, 0146, 0147, 0148, 0149, 0150, 0151, 0152, 0154, 0155, 0156, 0159, 0160, 0161, 0162, 0163, 0164, 0165, 0166, 0167, 0168, 0170, 0171, 0172, 0173, 0174, 0175, 0179, 0180, 0181, 0182, 0183, 0184, 0185, 0186, 0187, 0188, 0189, 0190, 0191, 0192, 0193, 0194, 0195, 0196, 0197, 0198, 0199, 0202, 0203, 0204, 0205, 0206, 0207,	SP0003, SP0004, SP0027, SP0029, SP0030, SP0031, SP0032, SP0124, SP0146, SP0147, SP0149, SP0150, SP0151, SP0152, SP0153, SP0154, SP0156, SP0208
日本	RX450h	GYL	全部年款	HV/EV	√	√	√	√	0068, 0069, 0070, 0071, 0072, 0075, 0076, 0077, 0078, 0079, 0080, 0081, 0117, 1577, 1578	SP0003, SP0004, SP0005, SP0024, SP0025
日本	RX450h	GYL	全部年款	巡航控制	√	√	√	√		
日本	RX450h	GYL	全部年款	空气悬架	√	√	√	√	0441, 0442, 0464, 0465, 0466, 0469, 0470, 1620, 1621, 1622, 1623, 1624, 1625, 1626, 1627, 1628, 1629, 1630, 1631, 1632, 1633, 1634, 1635, 1636, 1637, 1638, 1639, 1640, 1641, 1642, 1643, 1644, 1645, 1646	SP0001, SP0004, SP0007
日本	RX450h	GYL	全部年款	前稳定杆系统	√	√	√		0527	
日本	RX450h	GYL	全部年款	后稳定杆系统	√	√	√		0527	

日本	RX450h	GYL	全部年款	ABS-VSC-TRC (TRAC)	√	√	√	√	0026, 0376, 0377, 0379, 0380, 0382, 0383, 0821, 0822, 0826, 0827, 0828, 0829, 0832, 0833, 0834, 0835, 0836, 0837, 0838, 0839, 0840, 0841, 0842, 0843, 0844, 0845, 0846, 0847, 0848, 0849, 0851, 0852, 0853, 0854, 0855, 0856, 0857, 0858, 0859, 0860, 0861, 0862, 0863, 0864, 0865, 0866, 0867, 0868, 0869, 0870, 0871, 0872, 0873, 0874, 0876, 0877, 0884, 0885, 0886, 0887, 0888, 0889, 0890, 0891, 0892, 0893, 0894, 0896, 0897, 0898, 0907, 0911, 1538, 1670, 1671, 1672, 1673, 1674, 1675, 1676, 1677	SP0001, SP0003, SP0004, SP0021, SP0022, SP0023, SP0024
日本	RX450h	GYL	全部年款	电子动力方向机	√	√	√	√		SP0001, SP0004, SP0009, SP0010
日本	RX450h	GYL	全部年款	智能驻车辅助倒车监视器	√	√	√	√		
日本	RX450h	GYL	全部年款	空调	√	√	√	√	0556, 0557, 0558, 0560, 0561, 0563, 0564, 0565, 0566, 0567, 0568, 0569, 0570, 0571, 0572, 0574, 0575, 0576, 0577, 0578, 0579, 0580, 0581, 0582, 0583, 0584, 0585, 0586, 0588, 0594, 0599, 0600, 0601, 0602, 0603, 0604, 0605, 0606, 0607, 0608, 0609, 0610, 0611, 0612, 0613, 0614, 0615, 1649, 1650, 1651, 1652, 1653, 1654, 1655, 1656, 1657, 1658, 1659, 1660, 1661	SP0016, SP0017, SP0052

日本	RX450h	GYL	全部年款	安全气囊	√	√	√	√		SP0004
日本	RX450h	GYL	全部年款	主车身	√	√	√	√	0005, 0282, 0300, 0301, 0317, 0319, 0333, 0335, 0337, 0339, 0426, 0427, 0429, 0433, 0434, 0435, 0436, 0490, 0496, 0497, 0498, 0499, 0500, 0501, 0502, 0783, 0784, 0785, 0786, 0787, 0788, 0789, 0790, 0791, 0792, 0793, 0796, 0797, 0798, 0799, 0800, 0801, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810, 0811, 0812, 0813, 0815, 0816, 0817, 0818, 1665, 1666, 1667, 1668	SP0005, SP0018, SP0019, SP0020
日本	RX450h	GYL	全部年款	PM1网关	√	√	√	√		SP0005
日本	RX450h	GYL	全部年款	PM2网关	√	√	√	√		SP0005
日本	RX450h	GYL	全部年款	后门	√	√	√	√	0520, 0521, 0522, 0523, 0524, 0525, 0526	
日本	RX450h	GYL	全部年款	驾驶员门车窗控制	√	√	√		0528	
日本	RX450h	GYL	全部年款	前乘员门车窗控制	√	√	√		0528	
日本	RX450h	GYL	全部年款	左后门车窗控制	√	√	√		0528	
日本	RX450h	GYL	全部年款	右后门车窗控制	√	√	√		0528	
日本	RX450h	GYL	全部年款	驾驶员座椅控制单元	√	√	√	√	0026, 0421, 0422, 0423, 0424, 0513, 0514, 0515, 0516, 0517, 0518, 0519	
日本	RX450h	GYL	全部年款	前乘员座椅控制单元	√	√	√	√	0026, 0421, 0422, 0423, 0424, 0425, 0513, 0514, 0515, 0516, 0517, 0519	
日本	RX450h	GYL	全部年款	主开关	√	√	√			

日本	RX450h	GYL	全部年款	滑动天窗	√	√	√		0529	
日本	RX450h	GYL	全部年款	电动调节转向柱	√	√	√	√	0472, 0473	
日本	RX450h	GYL	全部年款	组合仪表	√	√	√	√	0398, 0616, 0617, 0618, 0619, 0620, 0621, 0622, 0624, 0625, 0626, 0627, 0628, 0629, 0630, 0632, 0633, 0634, 0635, 0636, 0637, 0638, 0639, 0640, 0641, 0642, 0643, 0644, 0645, 0646, 0647, 0648, 0649, 0650, 0651, 0652, 0653, 0654, 0655, 0656, 0657, 0658, 0659, 0660, 0661, 0662, 0663, 0664, 0665, 0666, 0667, 0668, 0669, 0670, 0672, 0673, 0674, 0675, 0676, 0677, 0678, 0679, 0680, 0681, 0682, 0683, 0684, 0685, 0686, 0687, 0688, 0689, 0690, 0691, 0692, 0693, 0694, 0695, 0696, 0697, 0698, 0699, 0700, 0701, 0702, 0703, 0704, 0705, 0706, 0707, 0708, 0709, 0710, 0711, 0712, 0713, 0716, 0717, 0718, 0719, 0720, 0721,	
日本	RX450h	GYL	全部年款	右侧后视镜	√	√	√	√	0275, 0276, 0277, 0278, 0280, 0281, 0282, 0283, 0284, 0426, 0427, 1612	
日本	RX450h	GYL	全部年款	左侧后视镜	√	√	√	√	0275, 0276, 0277, 0278, 0280, 0281, 0282, 0283, 0284, 0426, 0427, 1612	
日本	RX450h	GYL	全部年款	驻车辅助雷达	√	√	√	√	0023, 0024, 0025, 0026	SP0006

日本	RX450h	Gyl	全部年款	弯道辅助照明 (AFS)	√	√	√	√	0007, 0008, 0009, 0474, 0475, 0476, 0477, 0478, 0479, 0480, 0481, 0482, 0483, 0484, 0485, 0486, 0487, 0488, 0489, 0490, 0491, 0492, 0493	
日本	RX450h	Gyl	全部年款	智能钥匙	√	√	√	√	0329, 0333, 0496, 0501, 0502, 0530, 0531, 0532, 0533, 0534, 0535, 0536, 0537, 0538, 0539, 0540, 0542, 0543, 0544, 0545, 0546, 0547, 0548, 0549, 0550, 0551, 0552, 0553, 1648	SP0011, SP0012, SP0013, SP0014, SP0209
日本	RX450h	Gyl	全部年款	电源控制	√	√	√	√	0299, 0300, 0301, 1614, 1615, 1616, 1617	SP0046
日本	RX450h	Gyl	全部年款	远程发动机启动	√	√	√	√		SP0047
日本	RX450h	Gyl	全部年款	导航系统	√	√	√	√		SP0051
日本	RX450h	Gyl	全部年款	雷达巡航	√	√	√	√		SP0041, SP0042
日本	RX450h	Gyl	全部年款	预碰撞安全系统	√	√	√	√	0347, 0348, 0349, 0350	
日本	RX450h	Gyl	全部年款	预碰撞安全系统2	√	√	√	√	0016, 0017, 0018, 0020, 0021, 0022, 0298	SP0005, SP0038, SP0039, SP0045

日本	RX450h	GYL	全部年款	发动机	√	√	√	√	0071, 0079, 0080, 0081, 0082, 0084, 0085, 0086, 0087, 0088, 0089, 0090, 0091, 0092, 0093, 0094, 0095, 0096, 0097, 0098, 0099, 0100, 0101, 0102, 0103, 0104, 0105, 0106, 0107, 0108, 0109, 0110, 0111, 0112, 0113, 0114, 0118, 0122, 0124, 0125, 0130, 0131, 0135, 0137, 0138, 0142, 0143, 0144, 0145, 0146, 0147, 0148, 0149, 0150, 0151, 0152, 0154, 0155, 0156, 0159, 0160, 0161, 0162, 0163, 0164, 0165, 0166, 0167, 0168, 0170, 0171, 0172, 0173, 0174, 0175, 0179, 0180, 0181, 0182, 0183, 0184, 0185, 0186, 0187, 0188, 0189, 0190, 0191, 0192, 0193, 0194, 0195, 0196, 0197, 0198, 0199, 0202, 0203, 0204, 0205, 0206, 0207,	
日本	RX450h	GYL	全部年款	混合动力控制	√	√	√	√	0068, 0069, 0070, 0071, 0072, 0073, 0074, 0075, 0076, 0077, 0078, 0079, 0080, 0081, 1577, 1578	
日本	RX450h	GYL	全部年款	胎压监测	√	√	√			
日本	RX450h	GYL	全部年款	电动驻车制动	√	√	√	√	0376, 0377, 0378, 0379, 0380, 0381, 0382, 0383, 0384, 0385, 0386, 0387, 0388, 0389, 0390, 0391, 0392, 0393, 0394, 0395, 0396, 0397	
日本	RX450h	GYL	全部年款	前识别摄像机	√	√	√	√	0052	

日本	RX450h	GYL	全部年款	车道保持辅助(LKA)/车道偏离警报(LDA)	√	√	√	√	0823, 0824	
日本	RX450h	GYL	全部年款	车道保持辅助/车道偏离警报(副)			√			
日本	RX450h	GYL	全部年款	全景监视器	√	√	√	√		
日本	RX450h	GYL	全部年款	预碰撞安全系统	√	√	√	√	0016, 0017, 0018, 0020, 0021, 0022, 0298	
日本	RX450h	GYL	全部年款	附件控制网关	√	√	√	√		
日本	RX450h	GYL	全部年款	中央网关	√	√	√	√		
日本	RX450h	GYL	全部年款	滑动遮阳帘	√	√	√		1181	
日本	RX450h	GYL	全部年款	抬头显示器	√	√	√	√	0047, 0048, 0049, 0050, 0051	
日本	RX450h	GYL	全部年款	智能驻车辅助/智能间隙声呐/间隙声呐	√	√	√	√	0023, 0024, 0025, 0026	
日本	RX450h	GYL	全部年款	雨量传感器	√	√	√			
日本	RX450h	GYL	全部年款	雨刮器	√	√	√	√	0031, 0032	
日本	RX450h	GYL	全部年款	前大灯自动调平	√	√	√	√	0002, 0003, 0004, 0005, 0006, 0007, 0008, 0009, 0013, 0014, 0015	

日本	RX450h	GYL	全部 年款	盲区 监视 系统 (右 侧单 元)	√	√	√	√		
日本	RX450h	GYL	全部 年款	盲区 监视 系统 (左 侧单 元)	√	√	√	√		
日本	RX450h	GYL	全部 年款	车辆 接近 警示 系统	√	√	√		0044, 0045, 0046	
日本	RX450h	GYL	全部 年款	智能 交通 系统 (ITS)	√	√	√	√		
日本	RX450h	GYL	全部 年款	雷达 巡航 1	√	√	√	√		
日本	RX450h	GYL	全部 年款	雷达 巡航 2	√	√	√	√	1504, 1505	
日本	RX450h	GYL	全部 年款	驻车 辅助 监视	√	√	√	√		
日本	RX450h	GYL	全部 年款	预碰 撞安 全系 统2	√	√	√	√	0016, 0017, 0018, 00 20, 0021, 0022, 0298	
日本	RX450h	GYL	全部 年款	雨水 /湿 度传 感器 单元	√	√	√			
日本	RX450h	GYL	全部 年款	智能 进入 和起 动	√	√	√	√	0329, 0333, 0496, 05 01, 0502, 0530, 0531 , 0532, 0533, 0534, 0 535, 0536, 0537, 053 8, 0539, 0540, 0542, 0543, 0544, 0545, 05 46, 0547, 0548, 0549 , 0550, 0551, 0552, 0 553, 1648	
日本	RX450h	GYL	全部 年款	车道 控制	√	√	√		0824, 0989	
日本	RX450h	GYL	全部 年款	预碰 撞系 统	√	√	√		1524, 1525, 1526	

日本	RX450h	GYL	全部年款	路标侦测辅助	√	√	√			
日本	RX450h	GYL	全部年款	前识别摄像机(大灯控制)	√	√	√			
日本	RX450h	GYL	全部年款	前雷达传感器	√	√	√			
日本	RX450h	GYL	全部年款	车辆接近警示系统	√	√	√	√		
日本	RX450h	GYL	全部年款	车载通信服务系统	√	√	√		1521, 1522	
日本	SC430	UZZ	全部年款	发动机	√	√	√	√	0071, 0079, 0080, 0081, 0082, 0084, 0085, 0086, 0087, 0088, 0089, 0090, 0091, 0092, 0093, 0094, 0095, 0096, 0097, 0098, 0099, 0100, 0101, 0102, 0103, 0104, 0105, 0106, 0107, 0108, 0109, 0110, 0111, 0112, 0113, 0114, 0118, 0122, 0124, 0125, 0130, 0131, 0135, 0137, 0138, 0142, 0143, 0144, 0145, 0146, 0147, 0148, 0149, 0150, 0151, 0152, 0154, 0155, 0156, 0159, 0160, 0161, 0162, 0163, 0164, 0165, 0166, 0167, 0168, 0170, 0171, 0172, 0173, 0174, 0175, 0179, 0180, 0181, 0182, 0183, 0184, 0185, 0186, 0187, 0188, 0189, 0190, 0191, 0192, 0193, 0194, 0195, 0196, 0197, 0198, 0199, 0202, 0203, 0204, 0205, 0206, 0207,	SP0003, SP0004, SP0027, SP0029, SP0030, SP0031, SP0032, SP0124, SP0146, SP0147, SP0149, SP0150, SP0151, SP0152, SP0153, SP0154, SP0156, SP0208

日本	SC430	UZZ	全部年款	自动变速箱系统	√	√	√	√	0071, 0079, 0080, 0081, 0082, 0084, 0085, 0086, 0087, 0088, 0089, 0096, 0097, 0100, 0101, 0102, 0103, 0104, 0105, 0106, 0107, 0108, 0110, 0111, 0112, 0113, 0118, 0122, 0124, 0125, 0149, 0159, 0161, 0162, 0163, 0164, 0165, 0166, 0167, 0168, 0170, 0171, 0172, 0173, 0174, 0175, 0179, 0180, 0181, 0182, 0183, 0184, 0185, 0186, 0187, 0188, 0189, 0190, 0191, 0192, 0193, 0194, 0195, 0196, 0197, 0198, 0199, 0202, 0203, 0204, 0205, 0206, 0207, 0209, 0212, 0216, 0222, 0252, 0253, 0258, 0263, 0264, 0265, 0266, 0267, 0268, 0269, 0270, 1606	SP0003, SP0004, SP0030, SP0032, SP0124
日本	SC430	UZZ	全部年款	巡航控制	√	√	√	√		
日本	SC430	UZZ	全部年款	制动防抱死/稳定防滑控制系统	√	√	√	√	0839, 0843, 0844, 0854, 0858, 0859, 0860, 0861, 0862, 0863, 0864, 0867, 0876, 0889, 0896, 0897, 0898, 0907, 0911, 1104, 1106, 1670, 1671, 1672, 1673, 1674, 1675, 1729, 1730, 1731, 1732, 1733, 1734, 1735, 1736, 1737, 1738, 1739, 1740, 1741, 1742, 1743, 1744, 1745, 1746, 1747, 1748, 1749, 1750, 1751, 1752, 1753, 1754, 1755, 1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765	SP0001, SP0003, SP0004, SP0021, SP0022, SP0023, SP0024
日本	SC430	UZZ	全部年款	胎压监测	√	√	√			SP0001, SP0002, SP0004

日本	SC430	UZZ	全部年款	空调	√	√	√	0556, 0557, 0558, 0561, 0562, 0573, 0594, 0598, 0599, 0615, 1016, 1017, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1703, 1704, 1705, 1706, 1707, 1708, 1709, 1710, 1711, 1712, 1713, 1714	SP0017
日本	SC430	UZZ	全部年款	停机系统状态由认证ECU或智能钥匙ECU确定	√	√	√	0501, 1690, 1691, 1692, 1693, 1694, 1695, 1696, 1697, 1698, 1699	SP0014, SP0066, SP0183
日本	SC430	UZZ	全部年款	防盗系统	√	√	√	0333, 0498, 0501, 0993, 0994, 0995, 0996, 0997, 0998, 0999, 1002, 1700, 1701, 1702	SP0066, SP0205, SP0214
日本	SC430	UZZ	全部年款	安全气囊	√	√	√		SP0004
日本	SC430	UZZ	全部年款	网关	√	√	√		SP0005
日本	SC430	UZZ	全部年款	2号车身	√	√	√	0319, 0500, 0783, 0784, 0785, 0815, 0816, 0913, 0917, 0918, 0919, 0926, 0933, 1682	
日本	SC430	UZZ	全部年款	3号车身	√	√	√	0031, 0032, 0312, 0313, 0314, 0315, 0316, 0320, 0321, 0325, 0329, 0330, 0332, 0337, 0338, 0805, 0917, 0918, 0931, 0944, 0945, 0946, 0947, 0948, 0949, 0950, 0952, 0953, 0955, 0956, 0957, 0958, 0959, 0961, 0962, 0967, 1678, 1679, 1680, 1681	

日本	SC430	UZZ	全部年款	4号车身	√		√	0031, 0032, 0312, 0313, 0314, 0315, 0316, 0320, 0321, 0325, 0329, 0330, 0332, 0337, 0338, 0917, 0918, 0929, 0931, 0953, 0955, 0956, 0957, 0958, 0961, 0962, 0967, 1678, 1679, 1680, 1681	
日本	SC430	UZZ	全部年款	5号车身			√	0031, 0032, 0312, 0313, 0314, 0315, 0316, 0320, 0321, 0329, 0330, 0332, 0337, 0338, 0917, 0918, 0931, 0953, 0955, 0956, 0957, 0958, 0961, 0962, 0967, 1678, 1679, 1680, 1681, 1689	
日本	SC430	UZZ	全部年款	驾驶员车门	√	√	√	0279, 0280, 0281, 0282, 0283, 0317, 0429, 0437, 0528, 0991	
日本	SC430	UZZ	全部年款	乘客车门	√	√	√	0279, 0280, 0281, 0282, 0283, 0317, 0429, 0430, 0437, 0528, 0991	
日本	SC430	UZZ	全部年款	驾驶员座椅控制单元			√	0422, 0423, 0424, 0515, 0516, 0517	
日本	SC430	UZZ	全部年款	前乘员座椅控制单元			√	0422, 0423, 0424, 0515, 0516, 0517	
日本	SC430	UZZ	全部年款	可伸缩硬顶	√	√	√	0970	
日本	SC430	UZZ	全部年款	电动调节转向柱	√	√	√	√	0472, 0473, 1005

日本	SC430	UZZ	全部年款	组合仪表			√	0274, 0616, 0617, 0618, 0619, 0629, 0669, 0670, 0672, 0673, 0675, 0676, 0677, 0678, 0679, 0680, 0681, 0719, 0745, 0746, 0749, 0756, 0760, 0761, 0762, 0763, 0764, 0765, 0766, 0767, 0768, 0769, 0770, 0771, 0772, 0775, 0776, 0777, 0778, 0779, 0780, 0781, 0782, 1000, 1029, 1030, 1031, 1032, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1040, 1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046, 1048, 1049, 1050, 1051, 1052, 1053, 1054, 1056, 1057, 1058, 1059, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1663, 1664	
日本	SC430	UZZ	全部年款	组合开关			√		
日本	SC430	UZZ	全部年款	方向盘多功能按键开关单元			√		
日本	SC430	UZZ	全部年款	弯道辅助照明 (AFS)	√	√	√	0008, 0009, 0475, 1683, 1684, 1685	
日本	SC430	UZZ	全部年款	附件控制网关	√	√	√	√	SP0005

日本	UX200	MZAA 10	全部 年款	发动 机	✓	✓	✓	✓	0071, 0080, 0081, 01 10, 0111, 0114, 0137 , 0149, 0155, 0158, 0 168, 0180, 0182, 018 5, 0187, 0188, 0190, 0191, 0192, 0193, 01 94, 0195, 0204, 0206 , 0211, 0236, 0237, 0 249, 0250, 0254, 025 8, 0262, 1194, 1195, 1196, 1197, 1198, 11 99, 1200, 1201, 1202 , 1203, 1204, 1205, 1 206, 1207, 1208, 120 9, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1215, 12 16, 1217, 1218, 1219 , 1220, 1221, 1222, 1 223, 1224, 1225, 122 6, 1227, 1228, 1229, 1230, 1231, 1232	
日本	UX200	MZAA 10	全部 年款	变速 箱	✓	✓	✓	✓	0071, 0080, 0081, 01 10, 0111, 0114, 0137 , 0149, 0168, 0180, 0 182, 0185, 0187, 018 8, 0190, 0191, 0192, 0193, 0194, 0195, 02 04, 0206, 0211, 0236 , 0237, 0249, 0250, 0 254, 0258, 0262, 119 4, 1195, 1196, 1197, 1198, 1199, 1200, 12 01, 1202, 1203, 1204 , 1205, 1206, 1207, 1 208, 1209, 1210, 121 1, 1212, 1213, 1214, 1215, 1216, 1217, 12 18, 1219, 1220, 1221 , 1222, 1223, 1224, 1 225, 1226, 1227, 122 8, 1229, 1231	
日本	UX200	MZAA 10	全部 年款	自启 停系 统	✓	✓	✓		1480, 1481, 1482, 14 83, 1484, 1485, 1486 , 1487, 1488, 1489, 1 490, 1491, 1492	
日本	UX200	MZAA 10	全部 年款	雷达 巡航 1	✓	✓	✓	✓		
日本	UX200	MZAA 10	全部 年款	雷达 巡航 2	✓	✓	✓		1504, 1505	

日本	UX200	MZAA10	全部年款	自适应可变悬架系统	√	√	√	√	0441, 0442, 0464, 0465, 0466, 0469, 0470, 1620, 1621, 1622, 1623, 1624, 1625, 1626, 1627, 1628, 1629, 1630, 1631, 1632, 1633, 1634, 1635, 1636, 1637, 1638, 1639, 1640, 1641, 1642, 1643, 1644, 1645, 1646	
日本	UX200	MZAA10	全部年款	防抱死制动/电子驻车	√	√	√		0471, 0830, 0839, 0887, 0911, 1498, 1499, 1500, 1501, 1502, 1503	
日本	UX200	MZAA10	全部年款	胎压监测	√	√	√			
日本	UX200	MZAA10	全部年款	电子动力方向机	√	√	√	√		
日本	UX200	MZAA10	全部年款	前识别摄像机	√	√	√			SP0105, SP0106, SP0107, SP0165, SP0166, SP0195, SP0196
日本	UX200	MZAA10	全部年款	全景监视器	√	√	√	√		
日本	UX200	MZAA10	全部年款	车道控制	√	√	√		0824, 0989	
日本	UX200	MZAA10	全部年款	转向角度传感器	√	√	√			
日本	UX200	MZAA10	全部年款	驻车辅助监视	√	√	√	√		

日本	UX200	MZAA10	全部年款	空调	√	√	√	√	0556, 0557, 0558, 0560, 0561, 0563, 0564, 0565, 0566, 0567, 0568, 0569, 0570, 0571, 0572, 0574, 0575, 0576, 0577, 0578, 0579, 0580, 0581, 0582, 0583, 0584, 0585, 0586, 0588, 0594, 0599, 0600, 0601, 0602, 0603, 0604, 0605, 0606, 0607, 0608, 0609, 0610, 0611, 0612, 0613, 0614, 0615, 1649, 1650, 1651, 1652, 1653, 1654, 1655, 1656, 1657, 1658, 1659, 1660, 1661	
日本	UX200	MZAA10	全部年款	安全气囊	√	√	√	√		
日本	UX200	MZAA10	全部年款	预碰撞系统	√	√	√		1524, 1525, 1526	
日本	UX200	MZAA10	全部年款	主车身	√	√	√	√	0005, 0282, 0300, 0301, 0317, 0319, 0333, 0335, 0337, 0339, 0426, 0427, 0429, 0433, 0434, 0435, 0436, 0490, 0496, 0497, 0498, 0499, 0500, 0501, 0502, 0783, 0784, 0785, 0786, 0787, 0788, 0789, 0790, 0791, 0792, 0793, 0796, 0797, 0798, 0799, 0800, 0801, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810, 0811, 0812, 0813, 0815, 0816, 0817, 0818, 1665, 1666, 1667, 1668	
日本	UX200	MZAA10	全部年款	附件控制网关	√	√	√	√		
日本	UX200	MZAA10	全部年款	中央网关	√	√	√	√		
日本	UX200	MZAA10	全部年款	后门	√	√	√	√	0520, 0521, 0522, 0523, 0524, 0525, 0526	
日本	UX200	MZAA10	全部年款	驾驶员门车窗控制	√	√	√		0528	

日本	UX200	MZAA 10	全部 年款	前乘 员门 车窗 控制	√	√	√		0528	
日本	UX200	MZAA 10	全部 年款	左后 门车 窗控 制	√	√	√		0528	
日本	UX200	MZAA 10	全部 年款	右后 门车 窗控 制	√	√	√		0528	
日本	UX200	MZAA 10	全部 年款	驾驶 员座 椅控 制单 元	√	√	√	√	0026, 0421, 0422, 04 23, 0424, 0513, 0514 , 0515, 0516, 0517, 0 518, 0519	
日本	UX200	MZAA 10	全部 年款	主开 关	√	√	√			
日本	UX200	MZAA 10	全部 年款	滑动 天窗	√	√	√		0529	
日本	UX200	MZAA 10	全部 年款	电动 调节 转向 柱	√	√	√		1513, 1514	

日本	UX200	MZAA 10	全部 年款	组合 仪表	√	√	√		0274, 0398, 0475, 0488, 0620, 0624, 0626, 0627, 0638, 0648, 0650, 0651, 0652, 0656, 0657, 0659, 0660, 0670, 0671, 0675, 0676, 0684, 0686, 0690, 0693, 0701, 0702, 0704, 0710, 0723, 0724, 0728, 0729, 0730, 0731, 0732, 0734, 0735, 0736, 0737, 0752, 0753, 1233, 1234, 1235, 1236, 1237, 1238, 1239, 1240, 1241, 1242, 1243, 1244, 1245, 1246, 1247, 1248, 1249, 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1256, 1257, 1258, 1259, 1260, 1261, 1262, 1263, 1264, 1265, 1266, 1267, 1268, 1269, 1270, 1271, 1272, 1273, 1274, 1275, 1276, 1277, 1278, 1279, 1280, 1281, 1282, 1283, 1284, 1285, 1286, 1287, 1288, 1289, 1290, 1291, 1292,	
日本	UX200	MZAA 10	全部 年款	抬头 显示器	√	√	√		0049, 0050, 1506, 1507, 1508, 1509, 1510, 1511, 1512	
日本	UX200	MZAA 10	全部 年款	路标 侦测 辅助	√	√	√			
日本	UX200	MZAA 10	全部 年款	右侧 后视镜	√	√	√	√	0275, 0276, 0277, 0278, 0280, 0281, 0282, 0283, 0284, 0426, 0427, 1612	
日本	UX200	MZAA 10	全部 年款	左侧 后视镜	√	√	√	√	0275, 0276, 0277, 0278, 0280, 0281, 0282, 0283, 0284, 0426, 0427, 1612	
日本	UX200	MZAA 10	全部 年款	间隙 警报	√	√	√		0023, 0024	
日本	UX200	MZAA 10	全部 年款	雨水 /湿度 传感器 单元	√	√	√			
日本	UX200	MZAA 10	全部 年款	雨刮 器	√	√	√	√	0031, 0032	

日本	UX200	MZAA 10	全部 年款	弯道 辅助 照明 (AFS)	√	√	√	√	0007, 0008, 0009, 04 74, 0475, 0476, 0477 , 0478, 0479, 0480, 0 481, 0482, 0483, 048 4, 0485, 0486, 0487, 0488, 0489, 0490, 04 91, 0492, 0493	
日本	UX200	MZAA 10	全部 年款	弯道 辅助 照明 右侧 系统 (AFS)	√	√	√		0001, 0002, 0003, 00 04, 0005, 0028	
日本	UX200	MZAA 10	全部 年款	前大 灯自 动调 平	√	√	√	√	0002, 0003, 0004, 00 05, 0006, 0007, 0008 , 0009, 0013, 0014, 0 015	
日本	UX200	MZAA 10	全部 年款	大灯 自动 调平 控制 (右 侧单 元)	√	√	√		0001, 0002, 0003, 00 04, 0005, 0006	
日本	UX200	MZAA 10	全部 年款	前识 别摄 像机 (大 灯控 制)	√	√	√			
日本	UX200	MZAA 10	全部 年款	智能 进入 和起 动	√	√	√	√	0329, 0333, 0496, 05 01, 0502, 0530, 0531 , 0532, 0533, 0534, 0 535, 0536, 0537, 053 8, 0539, 0540, 0542, 0543, 0544, 0545, 05 46, 0547, 0548, 0549 , 0550, 0551, 0552, 0 553, 1648	
日本	UX200	MZAA 10	全部 年款	电源 控制	√	√	√	√	0299, 0300, 0301, 16 14, 1615, 1616, 1617	
日本	UX200	MZAA 10	全部 年款	远程 发动 机起 动	√	√	√	√		
日本	UX200	MZAA 10	全部 年款	起动 机起 动控 制	√	√	√	√	0256, 0257	
日本	UX200	MZAA 10	全部 年款	导航 系统	√	√	√	√		

日本	UX200	MZAA10	全部年款	前雷达传感器	√	√	√			
日本	UX200	MZAA10	全部年款	盲区监视系统(右侧单元)	√	√	√	√		
日本	UX200	MZAA10	全部年款	盲区监视系统(左侧单元)	√	√	√	√		
日本	UX200	MZAA10	全部年款	ASC	√	√	√	√	1182	
日本	UX200	MZAA10	全部年款	智能交通系统(ITS)	√	√	√	√		
日本	UX250h/UX260h	MZAH1#	全部年款	发动机	√	√	√	√	0071, 0080, 0081, 0110, 0111, 0114, 0137, 0149, 0155, 0158, 0168, 0180, 0182, 0185, 0187, 0188, 0190, 0191, 0192, 0193, 0194, 0195, 0204, 0206, 0211, 0236, 0237, 0249, 0250, 0254, 0258, 0262, 1194, 1195, 1196, 1197, 1198, 1199, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1215, 1216, 1217, 1218, 1219, 1220, 1221, 1222, 1223, 1224, 1225, 1226, 1227, 1228, 1229, 1230, 1231, 1232	
日本	UX250h/UX260h	MZAH1#	全部年款	混合动力控制	√	√	√	√		
日本	UX250h/UX260h	MZAH1#	全部年款	电动机发电机	√	√	√	√		
日本	UX250h/UX260h	MZAH1#	全部年款	后部电动机发电机控制	√	√	√	√		

日本	UX250h/UX260h	MZAH1#	全部年款	雷达巡航1	√	√	√			
日本	UX250h/UX260h	MZAH1#	全部年款	雷达巡航2	√	√	√		1504, 1505	
日本	UX250h/UX260h	MZAH1#	全部年款	自适应可变悬架系统	√	√	√	√	0441, 0442, 0464, 0465, 0466, 0469, 0470, 1620, 1621, 1622, 1623, 1624, 1625, 1626, 1627, 1628, 1629, 1630, 1631, 1632, 1633, 1634, 1635, 1636, 1637, 1638, 1639, 1640, 1641, 1642, 1643, 1644, 1645, 1646	
日本	UX250h/UX260h	MZAH1#	全部年款	制动防抱死/稳定防滑控制系统	√	√	√	√	0026, 0376, 0377, 0379, 0380, 0382, 0383, 0821, 0822, 0826, 0827, 0828, 0829, 0832, 0833, 0834, 0835, 0836, 0837, 0838, 0839, 0840, 0841, 0842, 0843, 0844, 0845, 0846, 0847, 0848, 0849, 0851, 0852, 0853, 0854, 0855, 0856, 0857, 0858, 0859, 0860, 0861, 0862, 0863, 0864, 0865, 0866, 0867, 0868, 0869, 0870, 0871, 0872, 0873, 0874, 0876, 0877, 0884, 0885, 0886, 0887, 0888, 0889, 0890, 0891, 0892, 0893, 0894, 0896, 0897, 0898, 0907, 0911, 1538, 1670, 1671, 1672, 1673, 1674, 1675, 1676, 1677	
日本	UX250h/UX260h	MZAH1#	全部年款	胎压监测	√	√	√			
日本	UX250h/UX260h	MZAH1#	全部年款	电子动力方向机	√	√	√	√		

日本	UX250h/UX260h	MZAH1#	全部年款	电动驻车制动	√	√	√	√	0376, 0377, 0378, 0379, 0380, 0381, 0382, 0383, 0384, 0385, 0386, 0387, 0388, 0389, 0390, 0391, 0392, 0393, 0394, 0395, 0396, 0397	
日本	UX250h/UX260h	MZAH1#	全部年款	前识别摄像机	√	√	√			SP0105, SP0106, SP0107, SP0165, SP0166, SP0195, SP0196
日本	UX250h/UX260h	MZAH1#	全部年款	全景监视器	√	√	√	√		
日本	UX250h/UX260h	MZAH1#	全部年款	车道控制	√	√	√		0824, 0989	
日本	UX250h/UX260h	MZAH1#	全部年款	转向角度传感器	√	√	√			
日本	UX250h/UX260h	MZAH1#	全部年款	驻车辅助监视	√	√	√	√		
日本	UX250h/UX260h	MZAH1#	全部年款	空调	√	√	√	√	0556, 0557, 0558, 0560, 0561, 0563, 0564, 0565, 0566, 0567, 0568, 0569, 0570, 0571, 0572, 0574, 0575, 0576, 0577, 0578, 0579, 0580, 0581, 0582, 0583, 0584, 0585, 0586, 0588, 0594, 0599, 0600, 0601, 0602, 0603, 0604, 0605, 0606, 0607, 0608, 0609, 0610, 0611, 0612, 0613, 0614, 0615, 1649, 1650, 1651, 1652, 1653, 1654, 1655, 1656, 1657, 1658, 1659, 1660, 1661	
日本	UX250h/UX260h	MZAH1#	全部年款	安全气囊	√	√	√	√		
日本	UX250h/UX260h	MZAH1#	全部年款	预碰撞系统	√	√	√		1524, 1525, 1526	

日本	UX250h /UX260h	MZAH 1#	全部 年款	主车 身	√	√	√	√	0005, 0282, 0300, 0301, 0317, 0319, 0333, 0335, 0337, 0339, 0426, 0427, 0429, 0433, 0434, 0435, 0436, 0490, 0496, 0497, 0498, 0499, 0500, 0501, 0502, 0783, 0784, 0785, 0786, 0787, 0788, 0789, 0790, 0791, 0792, 0793, 0796, 0797, 0798, 0799, 0800, 0801, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810, 0811, 0812, 0813, 0815, 0816, 0817, 0818, 1665, 1666, 1667, 1668	
日本	UX250h /UX260h	MZAH 1#	全部 年款	附件 控制 网关	√	√	√	√		
日本	UX250h /UX260h	MZAH 1#	全部 年款	中央 网关	√	√	√	√		
日本	UX250h /UX260h	MZAH 1#	全部 年款	后门	√	√	√	√	0520, 0521, 0522, 0523, 0524, 0525, 0526	
日本	UX250h /UX260h	MZAH 1#	全部 年款	驾驶 员门 车窗 控制	√	√	√		0528	
日本	UX250h /UX260h	MZAH 1#	全部 年款	前乘 员门 车窗 控制	√	√	√		0528	
日本	UX250h /UX260h	MZAH 1#	全部 年款	左后 门车 窗控 制	√	√	√		0528	
日本	UX250h /UX260h	MZAH 1#	全部 年款	右后 门车 窗控 制	√	√	√		0528	
日本	UX250h /UX260h	MZAH 1#	全部 年款	驾驶 员座 椅控 制单 元	√	√	√	√	0026, 0421, 0422, 0423, 0424, 0513, 0514, 0515, 0516, 0517, 0518, 0519	
日本	UX250h /UX260h	MZAH 1#	全部 年款	主开 关	√	√	√			
日本	UX250h /UX260h	MZAH 1#	全部 年款	滑动 天窗	√	√	√		0529	

日本	UX250h /UX260 h	MZAH 1#	全部 年款	电动 调节 转向 柱	√	√	√		1513, 1514	
日本	UX250h /UX260 h	MZAH 1#	全部 年款	组合 仪表	√	√	√		0274, 0398, 0475, 0488, 0620, 0624, 0626, 0627, 0638, 0648, 0650, 0651, 0652, 0656, 0657, 0659, 0660, 0670, 0671, 0675, 0676, 0684, 0686, 0690, 0693, 0701, 0702, 0704, 0710, 0723, 0724, 0728, 0729, 0730, 0731, 0732, 0734, 0735, 0736, 0737, 0752, 0753, 1233, 1234, 1235, 1236, 1237, 1238, 1239, 1240, 1241, 1242, 1243, 1244, 1245, 1246, 1247, 1248, 1249, 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1256, 1257, 1258, 1259, 1260, 1261, 1262, 1263, 1264, 1265, 1266, 1267, 1268, 1269, 1270, 1271, 1272, 1273, 1274, 1275, 1276, 1277, 1278, 1279, 1280, 1281, 1282, 1283, 1284, 1285, 1286, 1287, 1288, 1289, 1290, 1291, 1292,	
日本	UX250h /UX260 h	MZAH 1#	全部 年款	抬头 显示器	√	√	√		0049, 0050, 1506, 1507, 1508, 1509, 1510, 1511, 1512	
日本	UX250h /UX260 h	MZAH 1#	全部 年款	路标 侦测 辅助	√	√	√			
日本	UX250h /UX260 h	MZAH 1#	全部 年款	右侧 后视镜	√	√	√	√	0275, 0276, 0277, 0278, 0280, 0281, 0282, 0283, 0284, 0426, 0427, 1612	
日本	UX250h /UX260 h	MZAH 1#	全部 年款	左侧 后视镜	√	√	√	√	0275, 0276, 0277, 0278, 0280, 0281, 0282, 0283, 0284, 0426, 0427, 1612	
日本	UX250h /UX260 h	MZAH 1#	全部 年款	间隙 警报	√	√	√		0023, 0024	

日本	UX250h/UX260h	MZAH1#	全部年款	雨水/湿度传感器单元	√	√	√			
日本	UX250h/UX260h	MZAH1#	全部年款	雨刮器	√	√	√	√	0031, 0032	
日本	UX250h/UX260h	MZAH1#	全部年款	弯道辅助照明 (AFS)	√	√	√	√	0007, 0008, 0009, 0474, 0475, 0476, 0477, 0478, 0479, 0480, 0481, 0482, 0483, 0484, 0485, 0486, 0487, 0488, 0489, 0490, 0491, 0492, 0493	
日本	UX250h/UX260h	MZAH1#	全部年款	弯道辅助照明右侧系统 (AFS)	√	√	√		0001, 0002, 0003, 0004, 0005, 0028	
日本	UX250h/UX260h	MZAH1#	全部年款	前大灯自动调平	√	√	√	√	0002, 0003, 0004, 0005, 0006, 0007, 0008, 0009, 0013, 0014, 0015	
日本	UX250h/UX260h	MZAH1#	全部年款	大灯自动调平控制 (右侧单元)	√	√	√		0001, 0002, 0003, 0004, 0005, 0006	
日本	UX250h/UX260h	MZAH1#	全部年款	前识别摄像机 (大灯控制)	√	√	√			
日本	UX250h/UX260h	MZAH1#	全部年款	智能进入和启动	√	√	√	√	0329, 0333, 0496, 0501, 0502, 0530, 0531, 0532, 0533, 0534, 0535, 0536, 0537, 0538, 0539, 0540, 0542, 0543, 0544, 0545, 0546, 0547, 0548, 0549, 0550, 0551, 0552, 0553, 1648	
日本	UX250h/UX260h	MZAH1#	全部年款	电源控制	√	√	√	√	0299, 0300, 0301, 1614, 1615, 1616, 1617	

日本	UX250h /UX260 h	MZAH 1#	全部 年款	远程 发动 机起 动	√	√	√	√		
日本	UX250h /UX260 h	MZAH 1#	全部 年款	起 动 机 起 动 控 制	√	√	√	√	0256, 0257	
日本	UX250h /UX260 h	MZAH 1#	全部 年款	导 航 系 统	√	√	√	√		
日本	UX250h /UX260 h	MZAH 1#	全部 年款	前 雷 达 传 感 器	√	√	√			
日本	UX250h /UX260 h	MZAH 1#	全部 年款	盲 区 监 视 系 统 (右 侧 单 元)	√	√	√	√		
日本	UX250h /UX260 h	MZAH 1#	全部 年款	盲 区 监 视 系 统 (左 侧 单 元)	√	√	√	√		
日本	UX250h /UX260 h	MZAH 1#	全部 年款	车 辆 接 近 警 示 系 统	√	√	√	√		
日本	UX250h /UX260 h	MZAH 1#	全部 年款	ASC	√	√	√	√	1182	
日本	UX250h /UX260 h	MZAH 1#	全部 年款	智 能 交 通 系 统 (ITS)	√	√	√	√		

动作测试列表

编号	动作测试名称	系统名称
0001	大灯清洁器	弯道辅助照明右侧系统(AFS), 前大灯自动调平, 大灯自动调平控制(右侧单元)
0002	示宽灯 (小灯)	弯道辅助照明右侧系统(AFS), 前大灯自动调平, 大灯自动调平控制(右侧单元)
0003	前大灯近光	弯道辅助照明右侧系统(AFS), 前大灯自动调平, 大灯自动调平控制(右侧单元)
0004	前大灯远光	弯道辅助照明右侧系统(AFS), 前大灯自动调平, 大灯自动调平控制(右侧单元)
0005	日间行车灯	主车身, 弯道辅助照明右侧系统(AFS), 前大灯自动调平, 大灯自动调平控制(右侧单元)
0006	转弯灯	前大灯自动调平, 大灯自动调平控制(右侧单元)
0007	水平驱动器驱动大灯向上	前大灯自动调平, 弯道辅助照明(AFS)
0008	启动水平驱动器	前大灯自动调平, 弯道辅助照明(AFS)
0009	水平驱动器驱动大灯向下	前大灯自动调平, 弯道辅助照明(AFS)
0010	前大灯指示灯	前大灯自动调平
0011	前大灯调平指示灯	前大灯自动调平
0012	电控单元状态指示灯	前大灯自动调平
0013	前雾灯	前大灯自动调平
0014	右转信号灯	前大灯自动调平
0015	左转信号灯	前大灯自动调平
0016	面向方位检查	预碰撞安全系统2, 预碰撞安全系统2, 自动远光灯(AHB), 预碰撞安全系统
0017	雷达巡停止蜂鸣器	雷达巡航2, 预碰撞安全系统2, 雷达巡航, 预碰撞安全系统2, 巡航控制, 自动远光灯(AHB), 预碰撞安全系统
0018	雷达巡航接近警报蜂鸣器	雷达巡航2, 预碰撞安全系统2, 雷达巡航, 预碰撞安全系统2, 巡航控制, 自动远光灯(AHB), 预碰撞安全系统
0019	预碰撞安全系统碰撞报警蜂鸣器	预碰撞安全系统2
0020	预碰撞安全系统接近警报蜂鸣器	预碰撞安全系统2, 预碰撞安全系统2, 自动远光灯(AHB), 预碰撞安全系统
0021	车道保持辅助车道出界报警蜂鸣器	预碰撞安全系统2, 预碰撞安全系统2, 自动远光灯(AHB), 预碰撞安全系统
0022	红外信号状态	预碰撞安全系统2, 预碰撞安全系统2, 自动远光灯(AHB), 预碰撞安全系统
0023	前蜂鸣器	间隙声纳雷达, 智能驻车辅助/智能间隙声纳/间隙声纳, 间隙警报, 驻车辅助雷达, 高级驻车引导/智能驻车雷达/驻车辅助雷达
0024	后蜂鸣器	间隙声纳雷达, 智能驻车辅助/智能间隙声纳/间隙声纳, 间隙警报, 驻车辅助雷达, 高级驻车引导/智能驻车雷达/驻车辅助雷达
0025	前后蜂鸣器	间隙声纳雷达, 智能驻车辅助/智能间隙声纳/间隙声纳, 驻车辅助雷达, 高级驻车引导/智能驻车雷达/驻车辅助雷达

0026	蜂鸣器	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统, 驾驶员座椅控制单元, 间隙声纳雷达, 自启停系统, 前乘员座椅控制单元, 智能驻车辅助/智能间隙声纳/间隙声纳, 制动防抱死/稳定防滑控制/电子驻车, 左后座椅单元, 右后座椅单元, 制动防抱死/稳定防滑控制, 驻车辅助雷达, 高级驻车引导/智能驻车雷达/驻车辅助雷达, 雷达巡航1, 制动防抱死/稳定防滑控制/电子驻车, 制动防抱死/稳定防滑控制系统, 制动防抱死/稳定防滑控制系统, 启停控制系统, ABS-VSC-TRC(TRAC), 制动防抱死/稳定防滑控制/电子驻车
0027	后滑动遮阳帘	后滑动遮阳帘
0028	转弯时前侧照明灯	弯道辅助照明右侧系统 (AFS), 大灯自动调平控制 (右侧单元)
0029	保护继电器	副电池模块
0030	备份继电器	副电池模块
0031	雨刮器电机 (低速)	雨刮器, 车身, 3号车身, 4号车身, 5号车身, 车身局域网网关, 2号车身, 网关
0032	雨刮器电机 (高速)	雨刮器, 车身, 3号车身, 4号车身, 5号车身, 车身局域网网关, 2号车身, 网关
0033	前洗衣机	雨刮器
0034	后垫圈	雨刮器
0035	自动远光灯定制设置状态	自动远光灯 (AHB), 自动远光灯定制设置状态
0036	提示音	车载通信服务系统
0037	百叶窗打开操作锁止检测	电动格栅百叶窗控制, 电动格栅百叶窗控制
0038	百叶窗闭合操作固定长度	电动格栅百叶窗控制, 电动格栅百叶窗控制
0039	百叶窗打开操作固定长度	电动格栅百叶窗控制, 电动格栅百叶窗控制
0040	百叶窗闭合操作锁止检测	电动格栅百叶窗控制, 电动格栅百叶窗控制
0041	百叶窗半开操作	电动格栅百叶窗控制
0042	右侧电机	动态扭矩矢量四驱系统 (TVD)
0043	左侧电机	动态扭矩矢量四驱系统 (TVD)
0044	接近提醒指示灯	车辆接近警示系统, 车辆接近警示系统
0045	接近提醒 (车辆停止)	车辆接近警示系统, 车辆接近警示系统
0046	接近提醒 (低速)	车辆接近警示系统, 车辆接近警示系统
0047	主指示器	抬头显示器
0048	导航指示灯	抬头显示器
0049	显示器亮度	抬头显示器
0050	显示位置	抬头显示器
0051	彩色测试屏	抬头显示器
0052	预碰撞安全系统蜂鸣器	前识别摄像机
0053	左后个人用灯2调制光	车顶照明
0054	休闲模式	车顶照明
0055	左后个人用灯2	车顶照明
0056	右后个人用灯1调制光	车顶照明
0057	右后个人用灯2调制光	车顶照明
0058	左后个人用灯1调制光。	车顶照明
0059	彩色LED(蓝)调制光	车顶照明
0060	右后个人用灯1	车顶照明
0061	右后个人用灯2	车顶照明
0062	左后个人用灯1	车顶照明
0063	彩色LED(绿)	车顶照明
0064	彩色LED(蓝)	车顶照明
0065	彩色LED(黄)调制光。	车顶照明
0066	彩色LED(绿)调制光。	车顶照明
0067	彩色LED(黄)	车顶照明

0068	电池充电	混合动力控制, HV/EV
0069	反相器驱动的强迫停止	混合动力控制, HV/EV
0070	压缩测试	混合动力控制, EV, HV/EV
0071	激活电磁阀 (SL1)	发动机和自动变速箱系统, 混合动力控制, 发动机, 变速箱, 自动变速箱系统, 发动机2, EV, HV/EV
0072	激活电磁阀(管路压力)	混合动力控制, HV/EV
0073	变速器冷却器机油泵	混合动力控制, HV/EV
0074	激活(逆变器)水泵	混合动力控制, HV/EV
0075	驱动电瓶冷却风扇	混合动力控制, HV/EV
0076	激活油泵(500rpm)	混合动力控制, HV/EV
0077	放电检查弱电池	混合动力控制, HV/EV
0078	激活油泵(1000rpm)	混合动力控制, HV/EV
0079	连接OBD诊断接口TC和TE1端子状态	发动机和自动变速箱系统, 混合动力控制, 发动机, 自动变速箱系统, 发动机2, EV, HV/EV
0080	挡位位置控制	发动机和自动变速箱系统, 混合动力控制, 发动机, 变速箱, 自动变速箱系统, 发动机2, HV/EV
0081	激活电磁阀 (SL2)	发动机和自动变速箱系统, 混合动力控制, 发动机, 变速箱, 自动变速箱系统, 发动机2, EV, HV/EV
0082	HICM系统检查	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统, 发动机2
0083	控制空燃比传感器喷油量(压缩天然气)	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统, 发动机2
0084	控制喷油量(压缩天然气)	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统, 发动机2
0085	控制调节器截止阀	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统, 发动机2
0086	控制选择气缸燃油切断(压缩天然气)	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统, 发动机2
0087	制动助力器真空喷射器真空电磁阀检查	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统, 发动机2
0088	控制所有气缸燃油切断(压缩天然气)	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统, 发动机2
0089	怠速控制 (ISC) 步进位置控制	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统, 发动机2
0090	喷射正时选择气缸	发动机和自动变速箱系统, 发动机
0091	柴油喷油嘴预燃喷射油量	发动机和自动变速箱系统, 发动机
0092	选择气缸预喷油量	发动机和自动变速箱系统, 发动机
0093	喷油正时	发动机和自动变速箱系统, 发动机
0094	喷油正时值	发动机和自动变速箱系统, 发动机
0095	预喷油量	发动机和自动变速箱系统, 发动机
0096	激活电磁阀(SC)	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统, 发动机2
0097	激活电磁阀(SLP)	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统, 发动机2
0098	柴油节气门目标角度 - 2号	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 发动机2
0099	测试涡轮增压器步进电机#2	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 发动机2
0100	激活燃油路径转换阀继电器	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统, 发动机2
0101	激活进油泵继电器	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统, 发动机2
0102	激活燃油回流管阀	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统, 发动机2
0103	VN可变喷嘴涡轮增压器打开激活	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统, 发动机2

0104	激活电磁阀 (SLN)	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统, 发动机2
0105	激活空气泵加热器	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统, 发动机2
0106	激活制动喷射真空电磁阀	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统, 发动机2
0107	激活电磁阀 (DSU)	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统, 发动机2
0108	激活电磁阀 (SLC)	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统, 发动机2
0109	激活真空转换阀 (VSV) — 漩涡控制阀	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统, 发动机2
0110	控制所有气缸燃油切断	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 变速箱, 自动变速箱系统, 发动机2
0111	检查汽缸压缩情况	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 变速箱, 自动变速箱系统, 发动机2
0112	测试涡轮增压器步进电机	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统, 发动机2
0113	柴油节气门目标角度	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统, 发动机2
0114	控制选择气缸燃油切断	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 变速箱, 发动机2
0115	激活水流量阀2	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统, 发动机2
0116	激活水流量阀1	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统, 发动机2
0117	激活水泵	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统, 混合动力控制, 发动机2, HV/EV
0118	2列电机控制进气可变气门正时线性控制	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统, 发动机2
0119	激活水流阀5	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统, 发动机2
0120	激活水流阀4	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统, 发动机2
0121	激活水流阀3	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统, 发动机2
0122	1列电机控制进气可变气门正时线性控制	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统, 发动机2
0123	激活真空转换阀 (VSV) — 碳罐控制	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统, 发动机2
0124	激活排气切换阀VSV	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统, 发动机2
0125	燃油泵转速控制	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统, 发动机2
0126	2列可变气门升程系统控制	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统, 发动机2
0127	1列可变气门升程系统控制	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统, 发动机2
0128	激活真空转换阀 (VSV) — 油箱旁通	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统, 发动机2
0129	激活 Evap(净化)控制的 VSV	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统, 发动机2
0130	激活真空转换阀 (VSV) — 蒸发排放系统 (EVAP) 控制	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统, 发动机2

0131	控制空调电磁离合器	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统, 发动机2
0132	激活真空转换阀 (VSV) — 净化切断阀	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统, 发动机2
0133	空调切断信号控制	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统, 发动机2
0134	激活进气控制VSV2	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统, 发动机2
0135	2列VVT可变气门正时系统控制	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统, 发动机2
0136	激活蒸气压力的 VSV	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统, 发动机2
0137	激活真空转换阀 (VSV) — 进气控制	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 变速箱, 自动变速箱系统, 发动机2
0138	废气再循环系统 (EGR) 控制	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统, 发动机2
0139	激活真空电磁阀—燃油压力增压控制	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统, 发动机2
0140	激活可变进气控制真空电磁阀	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统, 发动机2
0141	激活真空转换阀 (VSV) — 涡轮压力	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统, 发动机2
0142	手册项目8和支票类型支持I	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 发动机2
0143	手册项目7和检查类型支持J	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 发动机2
0144	手册项目10和检查类型支持Y.	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 发动机2
0145	手册项目9和检查类型支持X	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 发动机2
0146	手册项目2和检查类型支持G	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 发动机2
0147	手册项目1和检查类型支持H	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 发动机2
0148	手册项目4和检查类型支持E	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 发动机2
0149	激活燃油蒸发—密封阀	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 变速箱, 自动变速箱系统, 发动机2
0150	手册项目3和检查类型支持F	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 发动机2
0151	手册项目6和支票类型支持C	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 发动机2
0152	手册项目5和检查类型支持D	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 发动机2
0153	激活放空阀和真空泵的VSV	发动机和自动变速箱系统, 发动机
0154	控制气缸燃油切断	发动机和自动变速箱系统, 发动机
0155	D-4S (喷油量)	发动机和自动变速箱系统, 发动机
0156	喷油量	发动机和自动变速箱系统, 发动机
0157	自动项目 1	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 发动机2
0158	D-4S (A/F控制)	发动机和自动变速箱系统, 发动机
0159	喷油方式控制	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统, 发动机2
0160	D-4S (燃油切断)	发动机和自动变速箱系统, 发动机
0161	激活排气制动真空电磁阀	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统, 发动机2
0162	激活废气再循环系统 (EGR) 冷却器旁通的VSV	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统, 发动机2
0163	净化稀释阀占空比控制缸组1	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统, 发动机2
0164	净化稀释阀占空比控制缸组2	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统, 发动机2
0165	燃油泵占空比控制	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统, 发动机2

0166	暖机后激活连续可变气门升程功能 (VALVEMATIC)	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统, 发动机2
0167	暖机前激活连续可变气门升程功能 (VALVEMATIC)	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统, 发动机2
0168	激活电子水泵	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 变速箱, 自动变速箱系统, 发动机2
0169	子油箱真空电磁阀	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统, 发动机2
0170	激活连续可变气门升程功能 (VALVEMATIC) (发动机熄火)	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统, 发动机2
0171	激活连续可变气门升程功能 (VALVEMATIC) (发动机启动)	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统, 发动机2
0172	激活燃油泵2的转速控制	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统, 发动机2
0173	激活该回位电磁阀	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统, 发动机2
0174	激活该LPG电磁阀	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统, 发动机2
0175	激活紧急电磁阀	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统, 发动机2
0176	激活燃油压力切换阀	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统, 发动机2
0177	激活真空转换阀 (VSV) - 空调怠速提速控制	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统, 发动机2
0178	激活真空转换阀 (VSV) - 排气旁通控制	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统, 发动机2
0179	激活电磁阀 (SLS)	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统, 发动机2
0180	激活电磁阀 (SLT)	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 变速箱, 混合动力控制, 自动变速箱系统, 发动机2, EV
0181	激活电磁阀 (SB)	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统, 发动机2
0182	激活电磁阀 (SR)	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 变速箱, 自动变速箱系统, 发动机2
0183	激活电磁阀 (ST)	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统, 发动机2
0184	控制SLS压力	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统, 发动机2
0185	激活电磁阀 (S1)	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 变速箱, 自动变速箱系统, 发动机2
0186	激活电磁阀 (DSL)	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统, 发动机2
0187	激活电磁阀 (SLU)	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 变速箱, 自动变速箱系统, 发动机2
0188	激活电磁阀 (SL)	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 变速箱, 自动变速箱系统, 发动机2
0189	激活电磁阀 (DS1)	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统, 发动机2
0190	激活电磁阀 (S4)	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 变速箱, 自动变速箱系统, 发动机2
0191	激活电磁阀 (S3)	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 变速箱, 自动变速箱系统, 发动机2
0192	激活电磁阀 (S2)	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 变速箱, 自动变速箱系统, 发动机2

0193	激活电磁阀 (SL5)	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 变速箱, 自动变速箱系统, 发动机2
0194	激活电磁阀 (SL4)	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 变速箱, 混合动力控制, 自动变速箱系统, 发动机2, EV
0195	激活电磁阀 (SL3)	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 变速箱, 混合动力控制, 自动变速箱系统, 发动机2, EV
0196	激活电磁阀 (DS2)	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统, 发动机2
0197	激活柴油颗粒滤清器再生 (S)	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统, 发动机2
0198	激活柴油颗粒滤清器再生 (PM)	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统, 发动机2
0199	锁止	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统, 发动机2
0200	检查暖通空调系统真空电磁阀	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统, 发动机2
0201	激活暖通空调系统真空电磁阀	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统, 发动机2
0202	燃油压力减压阀关闭	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统, 发动机2
0203	燃油压力减压阀打开	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统, 发动机2
0204	激活燃油滤清器打开装置	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 变速箱, 自动变速箱系统, 发动机2
0205	激活真空电磁阀—废气再循环系统 (EGR) 切断阀	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统, 发动机2
0206	废气再循环 (EGR) 步进位置控制	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 变速箱, 自动变速箱系统, 发动机2
0207	激活EGR阀闭合	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统, 发动机2
0208	控制废气再循环的步进马达位置#2	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统, 发动机2
0209	激活真空转换阀 (VSV) —排气阀	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统, 发动机2
0210	输送关断阀控制	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统, 发动机2
0211	ACM电控机脚胶系统禁止控制	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 变速箱, 自动变速箱系统, 发动机2
0212	锁止控制	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统, 发动机2
0213	激活真空转换阀 (VSV) —HCAC系统	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统, 发动机2
0214	燃烧分层充压 (气) 控制	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统, 发动机2
0215	燃烧论量比控制	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统, 发动机2
0216	管路压力增压控制	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统, 发动机2
0217	C/D控制	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统, 发动机2
0218	O/D切断控制	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统, 发动机2
0219	机油供给系统控制	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统, 发动机2

0220	激活VVT系统（组1）	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统, 发动机2
0221	机械增压器控制	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统, 发动机2
0222	激活防滑控制系统	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统, 发动机2
0223	激活真空转换阀 (VSV) — 放气控制	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统, 发动机2
0224	激活真空转换阀 (VSV) — 进气控制	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统, 发动机2
0225	激活真空转换阀 (VSV) — 废气控制	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统, 发动机2
0226	激活空气泵	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统, 发动机2
0227	激活空气开关阀	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统, 发动机2
0228	SCV 占空比控制	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统, 发动机2
0229	怠速空气控制 (IAC) 占空比控制	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统, 发动机2
0230	测试燃油泄漏	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统, 发动机2
0231	1列排气可变气门正时线性控制	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统, 发动机2
0232	2列排气可变气门正时线性控制	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统, 发动机2
0233	1列进气VVT可变气门正时线性控制	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统, 发动机2
0234	1列VVT可变气门正时系统控制	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统, 发动机2
0235	2列进气VVT可变气门正时线性控制	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统, 发动机2
0236	智能电子节气门控制系统 (ETCS) 打开/关闭慢速控制	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 变速箱, 自动变速箱系统, 发动机2
0237	智能电子节气门控制系统 (ETCS) 打开/关闭快速控制	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 变速箱, 自动变速箱系统, 发动机2
0238	喷油正时控制#1	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统, 发动机2
0239	喷油正时控制#2	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统, 发动机2
0240	喷油正时控制#6	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统, 发动机2
0241	喷油正时控制#5	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统, 发动机2
0242	喷油正时控制#4	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统, 发动机2
0243	喷油正时控制#3	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统, 发动机2
0244	喷油正时控制#8	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统, 发动机2
0245	喷油正时控制#7	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统, 发动机2
0246	目标燃油压力控制	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统, 发动机2

0247	电动冷却风扇控制	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统, 发动机2
0248	激活真空转换阀 (VSV) -AICS	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统, 发动机2
0249	激活真空泵	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 变速箱, 自动变速箱系统, 发动机2
0250	激活真空转换阀 (VSV) -通风阀	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 变速箱, 自动变速箱系统, 发动机2
0251	怠速燃油切断禁止控制	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统, 发动机2
0252	禁止催化剂过热失火引起阻止燃油切断	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统, 发动机2
0253	怠速燃油切断缸组2	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统, 发动机2
0254	喷油量控制-空燃比传感器	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 变速箱, 自动变速箱系统, 发动机2
0255	空燃比控制	发动机和自动变速箱系统, 发动机
0256	激活点火开关ACC电源切断继电器	发动机和自动变速箱系统, 起动机启动控制, 发动机, 自动变速箱系统, 发动机2
0257	激活起动机继电器	发动机和自动变速箱系统, 起动机启动控制, 发动机, 自动变速箱系统, 发动机2
0258	控制交流发电机电压	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 变速箱, 自动变速箱系统, 发动机2, 充电控制
0259	激活真空转换阀 (VSV) -涡轮增压控制	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统, 发动机2
0260	激活真空电磁阀-二次空气喷射控制	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统, 发动机2
0261	激活燃油泵转速控制	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统, 发动机2
0262	喷油量控制	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 变速箱, 自动变速箱系统, 发动机2
0263	控制气缸#1 燃油切断	自动变速箱系统
0264	控制气缸#8 燃油切断	自动变速箱系统
0265	控制气缸#4 燃油切断	自动变速箱系统
0266	控制气缸#3 燃油切断	自动变速箱系统
0267	控制气缸#2 燃油切断	自动变速箱系统
0268	控制气缸#7 燃油切断	自动变速箱系统
0269	控制气缸#6 燃油切断	自动变速箱系统
0270	控制气缸#5 燃油切断	自动变速箱系统
0271	红外泛光灯	夜视
0272	显示警告	夜视
0273	夜视系统操作	夜视
0274	夜视指示灯	组合仪表, 夜视
0275	车内照明灯定制设置状态	左侧后视镜, 右侧后视镜, 右前车门模块, 左前车门
0276	电动车窗开关LED	左侧后视镜, 右侧后视镜, 右前车门模块, 左前车门
0277	门把手内侧灯	左侧后视镜, 右侧后视镜, 右前车门模块, 左前车门
0278	门控灯	左侧后视镜, 右侧后视镜, 电动后视镜, 右前车门模块, 左前车门模块, 左后门, 右后车门, 驾驶员车门, 乘客车门
0279	后视镜折叠/回位	左侧后视镜, 右侧后视镜, 驾驶员车门, 乘客车门, 右前车门模块, 左前车门模块, 左后门, 右后车门, 电动后视镜

0280	左/右后视镜	左侧后视镜, 右侧后视镜, 电动后视镜, 驾驶员车门, 乘客车门, 右前车门模块, 左前车门模块, 左后门, 右后门
0281	后视镜上升/下降	左侧后视镜, 右侧后视镜, 电动后视镜, 驾驶员车门, 乘客车门, 右前车门模块, 左前车门模块, 左后门, 右后门
0282	后视镜加热	主车身, 左侧后视镜, 右侧后视镜, 电动后视镜, 驾驶员车门, 乘客车门, 右前车门模块, 左前车门模块, 左后门, 右后门
0283	踏板灯	左侧后视镜, 右侧后视镜, 电动后视镜, 驾驶员车门, 乘客车门, 右前车门模块, 左前车门模块, 左后门, 右后门
0284	烟灰缸灯	左侧后视镜, 右侧后视镜, 驾驶员车门, 乘客车门, 右前车门模块, 左前车门模块, 左后门, 右后门
0285	起动电动机的磁铁驱动开关	自启停系统, 启停控制系统
0286	小齿轮柱塞	自启停系统, 启停控制系统
0287	起动机工作状态	自启停系统, 启停控制系统
0288	许可条件(电池)	自启停系统, 启停控制系统
0289	许可条件(发动机)	自启停系统, 启停控制系统
0290	自动变速器油泵(高)	自启停系统, 启停控制系统
0291	自动变速器油泵(低)	自启停系统, 启停控制系统
0292	允许条件(空调)	自启停系统, 启停控制系统
0293	许可条件(防抱死制动系统)	自启停系统, 启停控制系统
0294	前提条件(控制)	自启停系统, 启停控制系统
0295	许可条件(环境温度)	自启停系统, 启停控制系统
0296	前提条件2(控制)	自启停系统, 启停控制系统
0297	启动条件(发动机罩控灯)	自启停系统, 启停控制系统
0298	预碰撞安全系统碰撞警报蜂鸣器	预碰撞安全系统2, 预碰撞安全系统2, 自动远光灯(AHB), 预碰撞安全系统
0299	IGP点火开关ON位置电源信号	电源控制
0300	指示灯状况	主车身, 电源控制
0301	动力转向锁	主车身, 电源控制
0302	自适应巡航控制	电源控制
0303	启动开关	电源控制
0304	点火2	电源控制
0305	点火1	电源控制
0306	头枕传感器	右侧主动调节头枕控制, 左侧主动调节头枕控制
0307	头枕自动调节	右侧主动调节头枕控制, 左侧主动调节头枕控制
0308	头枕手动调节向前	右侧主动调节头枕控制, 左侧主动调节头枕控制
0309	头枕手动调节向后	右侧主动调节头枕控制, 左侧主动调节头枕控制
0310	前雨刮器清洗器喷嘴加热器状	4号车身
0311	后踏板灯	4号车身
0312	行李灯控制	3号车身, 4号车身, 5号车身
0313	刹车灯	3号车身, 4号车身, 5号车身
0314	后雾灯	3号车身, 4号车身, 5号车身
0315	高位刹车灯	3号车身, 4号车身, 5号车身
0316	倒车灯	3号车身, 4号车身, 5号车身, 后门
0317	车内把手照明	主车身, 电动后视镜, 驾驶员车门, 乘客车门, 左后门, 右后门, 4号车身
0318	前乘客侧安全带扣灯	4号车身
0319	照明进入系统	主车身, 车身, 车身局域网网关, 2号车身, 4号车身, 网关
0320	油箱盖打开	3号车身, 4号车身, 5号车身
0321	行李箱盖打开	防盗系统, 3号车身, 4号车身, 5号车身, 智能钥匙

0322	后挡板打开	4号车身
0323	驾驶侧安全带扣灯	4号车身
0324	前乘客侧肩锚定器	4号车身
0325	后遮阳板操作	3号车身, 4号车身
0326	后雨刷低位	4号车身
0327	后部空调电磁阀	4号车身
0328	驾驶员侧安全带肩锚定器	4号车身
0329	尾灯	防盗系统, 智能进入和起动, 3号车身, 4号车身, 5号车身, 智能钥匙, 智能进入, 智能进入和起动
0330	喇叭继电器操作	3号车身, 4号车身, 5号车身
0331	无线蜂鸣器(连续声响)	车身, 5号车身, 车身局域网网关, 2号车身, 网关
0332	清洗器电机操作	3号车身, 4号车身, 5号车身, 雨刮器
0333	防盗喇叭	防盗系统, 主车身, 智能进入和起动, 车身, 5号车身, 车身局域网网关, 2号车身, 智能钥匙, 智能进入, 网关, 智能进入和起动, 防盗系统
0334	雨刮器防冰装置	5号车身
0335	大灯清洗器	主车身, 车身, 车身局域网网关, 2号车身, 5号车身, 网关
0336	后除雾器操作	5号车身
0337	前雾灯继电器	主车身, 防盗系统, 车身, 3号车身, 4号车身, 5号车身, 车身局域网网关, 2号车身, 网关, 智能钥匙
0338	示宽灯操作	3号车身, 4号车身, 5号车身
0339	大灯(远光)	主车身, 车身, 车身局域网网关, 2号车身, 5号车身, 网关
0340	前大灯远光日间行车灯操作	5号车身
0341	前大灯(近光)	5号车身
0342	清除用于出厂模式的集成电流	电源控制
0343	限制空气悬挂的请求	电源控制
0344	激活电源切断继电器	电源控制
0345	限制负载水平	电源控制
0346	限制电动助力转向系统的请求	电源控制
0347	安全带电机向后操作	预碰撞安全系统, 预碰撞安全系统
0348	驾驶员安全带电机	预碰撞安全系统, 预碰撞安全系统
0349	乘客安全带电机	预碰撞安全系统, 预碰撞安全系统
0350	驾驶员和乘客安全带马达	预碰撞安全系统, 预碰撞安全系统
0351	座椅加热器目标温度	左前座椅空调, 右前座椅空调, 左后座椅空调, 右后座椅空调
0352	气流	左前座椅空调, 右前座椅空调, 左后座椅空调, 右后座椅空调
0353	暖风	左前座椅空调, 右前座椅空调, 左后座椅空调, 右后座椅空调
0354	冷风	左前座椅空调, 右前座椅空调, 左后座椅空调, 右后座椅空调
0355	夜晚照明	驾驶员座椅开关单元, 后部控制台开关单元, 中控台开关单元
0356	后座空调指示灯全满	中控台开关单元
0357	后座空调指示灯减弱	中控台开关单元
0358	右后座椅空调自动指示灯- 红	后部控制台开关单元
0359	左后座椅空调自动指示灯 - 红色	后部控制台开关单元
0360	右后座椅空调电平指示灯 - 全部	后部控制台开关单元
0361	左后座椅空调电平指示灯 - 红色	后部控制台开关单元

0362	右后座椅空调电平指示灯 - 红色	后部控制台开关单元
0363	左后座椅空调电平指示灯 - 全部	后部控制台开关单元
0364	右后座椅空调自动指示灯 - 全部	后部控制台开关单元
0365	左后座椅空调自动指示灯 - 全部	后部控制台开关单元
0366	音频/加热器电源	后部控制台开关单元
0367	音频/加热器IG	后部控制台开关单元
0368	右/左选择开关右指示灯红色	后部控制台开关单元
0369	右/左选择开关左指示灯红色	后部控制台开关单元
0370	右后座空调指示灯 - 红色	后部控制台开关单元
0371	左后座空调指示灯 - 红色	后部控制台开关单元
0372	右/左选择开关右指示灯全满	后部控制台开关单元
0373	右/左选择开关左指示灯全满	后部控制台开关单元
0374	右后座空调指示灯全满	后部控制台开关单元
0375	左后座空调指示灯 - 全部	后部控制台开关单元
0376	自动模式	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统, 电动驻车制动, 制动防抱死/稳定防滑控制/电子驻车, 制动防抱死/稳定防滑控制, 制动防抱死/稳定防滑控制/电子驻车, 制动防抱死/稳定防滑控制系统, 制动防抱死/稳定防滑控制系统, ABS-VSC-TRC (TRAC), 制动防抱死/稳定防滑控制/电子驻车
0377	驻车制动锁止控制	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统, 电动驻车制动, 制动防抱死/稳定防滑控制/电子驻车, 制动防抱死/稳定防滑控制, 制动防抱死/稳定防滑控制/电子驻车, 制动防抱死/稳定防滑控制系统, 制动防抱死/稳定防滑控制系统, ABS-VSC-TRC (TRAC), 制动防抱死/稳定防滑控制/电子驻车
0378	锁定显示	电动驻车制动
0379	电子驻车制动系统警示灯	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统, 电动驻车制动, 制动防抱死/稳定防滑控制/电子驻车, 制动防抱死/稳定防滑控制, 制动防抱死/稳定防滑控制/电子驻车, 制动防抱死/稳定防滑控制系统, 制动防抱死/稳定防滑控制系统, ABS-VSC-TRC (TRAC), 制动防抱死/稳定防滑控制/电子驻车
0380	驻车制动释放控制	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统, 电动驻车制动, 制动防抱死/稳定防滑控制/电子驻车, 制动防抱死/稳定防滑控制, 制动防抱死/稳定防滑控制/电子驻车, 制动防抱死/稳定防滑控制系统, 制动防抱死/稳定防滑控制系统, ABS-VSC-TRC (TRAC), 制动防抱死/稳定防滑控制/电子驻车
0381	松开显示	电动驻车制动
0382	驻车制动灯	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统, 电动驻车制动, 制动防抱死/稳定防滑控制/电子驻车, 制动防抱死/稳定防滑控制, 制动防抱死/稳定防滑控制/电子驻车, 制动防抱死/稳定防滑控制系统, 制动防抱死/稳定防滑控制系统, ABS-VSC-TRC (TRAC), 制动防抱死/稳定防滑控制/电子驻车

0383	PKB完全释放控制	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统, 电动驻车制动, 制动防抱死/稳定防滑控制/电子驻车, 制动防抱死/稳定防滑控制, 制动防抱死/稳定防滑控制/电子驻车, 制动防抱死/稳定防滑控制系统, 制动防抱死/稳定防滑控制系统, ABS-VSC-TRC (TRAC), 制动防抱死/稳定防滑控制/电子驻车
0384	驻车挡显示	电动驻车制动
0385	自动灯光状态	电动驻车制动
0386	过热显示	电动驻车制动
0387	检查显示	电动驻车制动
0388	电动驻车系统不可用警告显示	电动驻车制动
0389	驻车制动释放1	电动驻车制动
0390	全释放模式失效	电动驻车制动
0391	测试模式	电动驻车制动
0392	驻车制动锁1	电动驻车制动
0393	全释放模式激活	电动驻车制动
0394	锁定显示错误	电动驻车制动
0395	联锁换挡关闭显示	电动驻车制动
0396	互锁换挡打开显示	电动驻车制动
0397	电动驻车系统拖车救援运输警告显示	电动驻车制动
0398	缓行指示灯	组合仪表, 驾驶员座椅开关单元
0399	越野指导指示灯	驾驶员座椅开关单元
0400	BSM(盲点检测系统)开关指示灯(夜间/移动)	驾驶员座椅开关单元
0401	BSM(盲点检测系统)开关指示灯(夜间/停止)	驾驶员座椅开关单元
0402	BSM(盲点检测系统)开关指示灯(白天)	驾驶员座椅开关单元
0403	2档起步开关激活	驾驶员座椅开关单元
0404	间隙声呐系统开关激活	驾驶员座椅开关单元
0405	越野3指示灯(夜间)	驾驶员座椅开关单元
0406	越野4指示灯(夜间)	驾驶员座椅开关单元
0407	越野开关灯	驾驶员座椅开关单元
0408	越野3指示灯(日间)	驾驶员座椅开关单元
0409	越野1指示灯(日间)	驾驶员座椅开关单元
0410	越野2指示灯(日间)	驾驶员座椅开关单元
0411	转向加热器活动请求(直线)	驾驶员座椅开关单元
0412	越野4指示灯(日间)	驾驶员座椅开关单元
0413	越野2指示灯(夜间)	驾驶员座椅开关单元
0414	越野1指示灯(夜间)	驾驶员座椅开关单元
0415	间隙声呐系统指示灯(夜间运	驾驶员座椅开关单元
0416	后视镜自动指示灯(夜间停止)	驾驶员座椅开关单元
0417	间隙声呐系统指示灯(夜间停	驾驶员座椅开关单元
0418	后视镜自动指示灯(夜间运行)	驾驶员座椅开关单元
0419	后视镜自动指示灯(日间)	驾驶员座椅开关单元
0420	间隙声呐系统指示灯(白天)	驾驶员座椅开关单元
0421	后排座椅腰部调节	驾驶员座椅控制单元, 前乘员座椅控制单元, 左后座椅单元, 右后座椅单元, 雷达巡航1
0422	头枕操作	驾驶员座椅控制单元, 前乘员座椅控制单元, 左后座椅单元, 右后座椅单元, 雷达巡航1
0423	座椅倾斜	驾驶员座椅控制单元, 前乘员座椅控制单元, 左后座椅单元, 右后座椅单元, 雷达巡航1

0424	座椅滑动操作	驾驶员座椅控制单元, 前乘员座椅控制单元, 左后座椅单元, 右后座椅单元, 雷达巡航1
0425	脚凳	前乘员座椅控制单元, 左后座椅单元, 右后座椅单元, 雷达巡航1
0426	后视镜折叠	主车身, 电动后视镜, 驾驶员车门, 乘客车门, 右侧后视镜, 左侧后视镜, 右前车门模块, 左前车门模块
0427	后视镜回位	主车身, 电动后视镜, 驾驶员车门, 乘客车门, 右侧后视镜, 左侧后视镜, 右前车门模块, 左前车门模块
0428	座椅记忆灯	电动后视镜, 左后门, 右后车门, 驾驶员车门, 乘客车
0429	车门上锁状态	主车身, 电动后视镜, 车身, 驾驶员车门, 乘客车门, 左后门, 右后车门, 车身局域网网关, 2号车身, 后门,
0430	驻车挡手动开关LED指示灯	驾驶员车门, 乘客车门, 左后门, 右后车门
0431	双重锁未设定	乘客车门
0432	E-ACM电控机脚胶检查	电控发动机支座(机脚胶控制)
0433	右后视镜向右/向左	主车身, 电动后视镜, 驾驶员车门
0434	左后视镜向上/向下	主车身, 电动后视镜, 驾驶员车门
0435	左后视镜向右/向左	主车身, 电动后视镜, 驾驶员车门
0436	右后视镜向上/向下	主车身, 电动后视镜, 驾驶员车门
0437	双重锁未设定	电动后视镜, 驾驶员车门, 乘客车门, 左后门, 右后车
0438	前轮向上/向下	空气悬架, 自适应可变悬架系统, 空气悬架2, AHC
0439	排气电磁阀	EMS, 空气悬架, 自适应可变悬架系统, 空气悬架
0440	后闸阀状态	EMS, 空气悬架, 自适应可变悬架系统, 空气悬架
0441	四轮阻尼力最软	空气悬架, 自适应可变悬架系统, 空气悬架2, AHC
0442	四轮阻尼力最硬	空气悬架, 自适应可变悬架系统, 空气悬架2, AHC
0443	左后高度电磁阀	空气悬架, 自适应可变悬架系统, 空气悬架2, AHC
0444	前闸阀	空气悬架, 自适应可变悬架系统, 空气悬架2, AHC
0445	后闸阀	空气悬架, 自适应可变悬架系统, 空气悬架2, AHC
0446	左前电磁阀	EMS, 空气悬架, 自适应可变悬架系统, 空气悬架
0447	右前电磁阀	EMS, 空气悬架, 自适应可变悬架系统, 空气悬架
0448	压缩机电机继电器	空气悬架, 自适应可变悬架系统, 空气悬架2, AHC
0449	KDSS稳定器控制电磁阀	空气悬架, 自适应可变悬架系统, 空气悬架2, AHC
0450	左后电磁阀	EMS, 空气悬架, 自适应可变悬架系统, 空气悬架
0451	右后电磁阀	EMS, 空气悬架, 自适应可变悬架系统, 空气悬架
0452	前轮由蓄电池升起	空气悬架, 自适应可变悬架系统, 空气悬架2, AHC
0453	用储能器来升高后轮	空气悬架, 自适应可变悬架系统, 空气悬架2, AHC
0454	右前轮向上/向下	EMS, 空气悬架, 自适应可变悬架系统, 空气悬架
0455	左前轮向上/向下	EMS, 空气悬架, 自适应可变悬架系统, 空气悬架
0456	右后电动车窗升/降	EMS, 空气悬架, 自适应可变悬架系统, 空气悬架
0457	左后轮向上/向下	EMS, 空气悬架, 自适应可变悬架系统, 空气悬架
0458	右前高度电磁阀	空气悬架, 自适应可变悬架系统, 空气悬架2, AHC
0459	气泵电机继电器	空气悬架, 自适应可变悬架系统, 空气悬架2, AHC
0460	左前空气弹簧开关阀	空气悬架, 自适应可变悬架系统, 空气悬架2, AHC
0461	右前空气弹簧开关阀	空气悬架, 自适应可变悬架系统, 空气悬架2, AHC
0462	右后高度电磁阀	空气悬架, 自适应可变悬架系统, 空气悬架2, AHC
0463	左前高度电磁阀	空气悬架, 自适应可变悬架系统, 空气悬架2, AHC
0464	右前减震器等级	EMS, 空气悬架, 自适应可变悬架系统, 空气悬架
0465	左前减震器等级	EMS, 空气悬架, 自适应可变悬架系统, 空气悬架
0466	右后减震器等级	EMS, 空气悬架, 自适应可变悬架系统, 空气悬架
0467	后部调平阀状态	EMS, 空气悬架, 自适应可变悬架系统, 空气悬架
0468	后轮向上/向下	空气悬架, 自适应可变悬架系统, 空气悬架2, AHC
0469	低压油罐电磁阀	EMS, 空气悬架, 自适应可变悬架系统, 空气悬架2, AHC, 空气悬挂
0470	左后减震器等级	EMS, 空气悬架, 自适应可变悬架系统, 空气悬架

0471	气泵电动机继电器	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统, 防抱死制动/电子驻车, EMS, 空气悬架, 制动防抱死/稳定防滑控制/电子驻车, 自适应可变悬架系统, 空气悬架2, AHC, 制动防抱死/稳定防滑控制, 制动防抱死/稳定防滑控制/电子驻车, 制动
0472	倾斜操作	电动调节转向柱
0473	伸缩操作	电动调节转向柱
0474	右驱动旋转电机 - 右	前大灯自动调平, 弯道辅助照明 (AFS)
0475	弯道辅助照明系统关闭指示灯	前大灯自动调平, 弯道辅助照明 (AFS), 组合仪表
0476	右驱动旋转电机	前大灯自动调平, 弯道辅助照明 (AFS)
0477	左驱动旋转电机	前大灯自动调平, 弯道辅助照明 (AFS)
0478	左侧/右侧可变色光光束	前大灯自动调平, 弯道辅助照明 (AFS)
0479	左侧可变色光光束	前大灯自动调平, 弯道辅助照明 (AFS)
0480	右侧可变色光光束	前大灯自动调平, 弯道辅助照明 (AFS)
0481	额外远光灯	前大灯自动调平, 弯道辅助照明 (AFS)
0482	AHS	前大灯自动调平, 弯道辅助照明 (AFS)
0483	右大灯	前大灯自动调平, 弯道辅助照明 (AFS)
0484	自动远光灯控制指示灯	前大灯自动调平, 弯道辅助照明 (AFS)
0485	自动远光灯警告指示灯	前大灯自动调平, 弯道辅助照明 (AFS)
0486	弯道辅助照明系统报警显示	前大灯自动调平, 弯道辅助照明 (AFS)
0487	左侧远光	前大灯自动调平, 弯道辅助照明 (AFS)
0488	远光灯指示灯	前大灯自动调平, 弯道辅助照明 (AFS), 组合仪表
0489	建议显示	前大灯自动调平, 弯道辅助照明 (AFS)
0490	自动远光灯操作	主车身, 前大灯自动调平, 弯道辅助照明 (AFS)
0491	右驱动旋转电机 - 左	前大灯自动调平, 弯道辅助照明 (AFS)
0492	左侧旋转电机驱动大灯向左	前大灯自动调平, 弯道辅助照明 (AFS)
0493	左侧旋转电机驱动大灯向右	前大灯自动调平, 弯道辅助照明 (AFS)
0494	附件输出呼叫器	防盗系统, 智能钥匙
0495	附件输出蜂鸣器	防盗系统, 智能钥匙
0496	入侵传感器电源	防盗系统, 主车身, 智能进入和起动, 智能钥匙, 智能进入, 智能进入和起动
0497	入侵传感器2电源	防盗系统, 主车身
0498	防盗喇叭2	防盗系统, 主车身, 智能进入和起动, 车身, 智能钥匙, 智能进入, 防盗系统
0499	行车喇叭	防盗系统, 主车身, 车身, 车身局域网网关, 2号车身, 网关, 防盗系统
0500	大灯继电器	防盗系统, 主车身, 车身, 车身局域网网关, 2号车身, 网关, 智能钥匙
0501	防盗指示灯	防盗系统, 主车身, 智能进入和起动, 车身, 停机系统状态由认证ECU或智能钥匙ECU确定, 车身局域网网关, 2号车身, 转向锁止执行器总成是否确定转向锁止的状态, 智能钥匙, 智能进入, 网关, 智能进入和起动, 防盗系统
0502	倾角传感器电源	防盗系统, 主车身, 智能进入和起动, 智能钥匙, 智能进入, 智能进入和起动, 防盗系统
0503	释放执行器	驾驶员车门, 乘客人门, 左后门, 右后车门
0504	电动滑门闭合	左后门, 右后车门
0505	电动滑门打开	左后门, 右后车门
0506	电动滑门打开信号	左后门, 右后车门
0507	电动滑门蜂鸣器	驾驶员车门, 乘客人门, 左后门, 右后车门
0508	电动滑门电机	驾驶员车门, 乘客人门, 左后门, 右后车门
0509	电动滑门离合器	驾驶员车门, 乘客人门, 左后门, 右后车门
0510	后门挡阳板向上	左后门, 右后车门
0511	后门挡阳板向下	左后门, 右后车门

0512	记忆取消指示灯	左后门, 右后车门
0513	侧面支撑操作	驾驶员座椅控制单元, 前乘员座椅控制单元, 雷达巡
0514	盆骨支撑操作	驾驶员座椅控制单元, 前乘员座椅控制单元, 雷达巡
0515	坐垫长度	驾驶员座椅控制单元, 前乘员座椅控制单元, 雷达巡
0516	前垂直操作	驾驶员座椅控制单元, 前乘员座椅控制单元, 雷达巡
0517	座椅升降操作	驾驶员座椅控制单元, 前乘员座椅控制单元, 雷达巡
0518	腰部提升	驾驶员座椅控制单元
0519	腰部滑动	驾驶员座椅控制单元, 前乘员座椅控制单元, 雷达巡
0520	电动后门打开/关闭	后门
0521	门控开关信号	后门
0522	电动后门电机	后门
0523	电动后门离合器	后门
0524	电动后门蜂鸣器	后门
0525	电动后门关闭开关灯	后门
0526	释放栓锁	后门
0527	稳定器检查	前稳定杆系统, 后稳定杆系统
0528	电动车窗	驾驶员门车窗控制, 前乘员门车窗控制, 左后门车窗控制, 右后门车窗控制, 驾驶员车门, 乘客车门, 左后门, 右后车门, 后门
0529	滑动天窗	滑动天窗
0530	电源开关灯	智能进入和起动, 智能钥匙, 智能进入, 智能进入和
0531	多通道开关	智能进入和起动, 智能钥匙, 智能进入, 智能进入和
0532	背门侧触摸传感器	智能进入和起动, 智能钥匙, 智能进入, 智能进入和
0533	无线蜂鸣器操作	智能进入和起动, 智能钥匙, 智能进入, 智能进入和
0534	乘客座椅传感器电源	智能进入和起动, 智能钥匙, 智能进入, 智能进入和
0535	驾驶员后排座椅传感器电源	智能进入和起动, 智能钥匙, 智能进入, 智能进入和
0536	左后侧触摸传感器	智能进入和起动, 智能钥匙, 智能进入, 智能进入和
0537	右后侧触摸传感器	智能进入和起动, 智能钥匙, 智能进入, 智能进入和
0538	电源/发动机开关指示灯	智能进入和起动, 智能钥匙, 智能进入, 智能进入和
0539	防盗指示灯	智能进入和起动, 智能钥匙, 智能进入, 智能进入和
0540	乘客后排座椅传感器电源	智能进入和起动, 智能钥匙, 智能进入, 智能进入和
0541	后门传感器电源	智能进入和起动, 智能钥匙, 智能进入
0542	左后智能钥匙振荡器	智能进入和起动, 智能钥匙, 智能进入, 智能进入和
0543	右后智能钥匙振荡器	智能进入和起动, 智能钥匙, 智能进入, 智能进入和
0544	副驾驶侧触摸传感器	智能进入和起动, 智能钥匙, 智能进入, 智能进入和
0545	行李箱侧门锁接收器	智能进入和起动, 智能钥匙, 智能进入, 智能进入和
0546	进入车门控制的门锁接收器	智能进入和起动, 智能钥匙, 智能进入, 智能进入和
0547	后座室内钥匙振荡器	智能进入和起动, 智能钥匙, 智能进入, 智能进入和
0548	行李箱内部振荡器	智能进入和起动, 智能钥匙, 智能进入, 智能进入和
0549	行李箱外部振荡器	智能进入和起动, 智能钥匙, 智能进入, 智能进入和
0550	驾驶员侧触摸传感器	智能进入和起动, 智能钥匙, 智能进入, 智能进入和
0551	副驾驶侧智能钥匙振荡器	智能进入和起动, 智能钥匙, 智能进入, 智能进入和
0552	控制台室内钥匙振荡器	智能进入和起动, 智能钥匙, 智能进入, 智能进入和
0553	驾驶员侧智能钥匙振荡器	智能进入和起动, 智能钥匙, 智能进入, 智能进入和
0554	KDSS稳定器控制下腔室电磁阀	运动动态悬挂系统
0555	KDSS稳定器控制上腔室电磁阀	运动动态悬挂系统
0556	除冰器继电器(前)	空调
0557	后视镜加热器继电器	空调
0558	后窗玻璃除雾继电器	空调
0559	空滤器模式	空调
0560	辅助风扇	空调
0561	电动风扇	空调
0562	水泵	空调
0563	加热器激活级别	空调

0564	HWD继电器	空调
0565	电动水加热器	空调
0566	电池电磁阀	空调
0567	蒸发器电磁阀	空调
0568	电磁阀操作	空调
0569	前乘员侧出风模式切换风门伺服电机目标脉冲	空调
0570	离子发生器	空调
0571	空气净化器(离子)	空调
0572	空气净化器(净化)	空调
0573	压缩机目标转速	空调
0574	乘客侧后排气口伺服脉冲	空调
0575	乘客侧冷气旁通脉冲	空调
0576	发射脉冲(后)	空调
0577	扩散脉冲(后)	空调
0578	驾驶员侧后排气口伺服脉冲	空调
0579	乘客侧前后排气口伺服脉冲	空调
0580	驾驶员侧前后排气口伺服脉冲	空调
0581	后排空气混合伺服目标脉冲	空调
0582	电池下部冷却伺服电机目标脉	空调
0583	排气口标定伺服脉冲(驾驶员)	空调
0584	乘客后部空气混合伺服脉冲	空调
0585	后鼓风机电机	空调
0586	前乘员侧空气混合风门伺服电机目标脉冲	空调
0587	热交换阀截止阀	空调
0588	驾驶员侧空气混合风门伺服电机目标脉冲	空调
0589	加热三向阀	空调
0590	高压电磁阀	空调
0591	低压电磁阀	空调
0592	除湿电磁阀	空调
0593	加热器错误	空调
0594	电热器2	空调
0595	电热器3	空调
0596	后空调电磁阀	空调
0597	氧气驱动	空调
0598	电磁离合器继电器	空调
0599	电热器1	空调
0600	空气混合伺服目标脉冲(驾驶员侧)	空调
0601	驾驶员侧前后空气混合伺服脉	空调
0602	M/H支管冷风伺服脉冲	空调
0603	乘客脚部排气口伺服脉冲	空调
0604	M/H支管热风伺服脉冲	空调
0605	乘客面部排气口伺服脉冲	空调
0606	驾驶员面部排气伺服脉冲	空调
0607	驾驶员脚部排气口伺服脉冲	空调
0608	乘客侧冷气混合伺服脉冲	空调
0609	乘客侧热风口空气混合伺服脉	空调
0610	内外循环1号鼓风机风门电机目标脉冲	空调
0611	冷气旁通风门伺服电机目标脉	空调

0612	驾驶员侧热出风口空气混合伺服脉冲	空调
0613	冷气混合伺服脉冲(驾驶员侧)	空调
0614	驾驶员侧出风模式切换风门伺服电机目标脉冲	空调
0615	鼓风机电机	空调
0616	自动变速器指示灯操作2	组合仪表
0617	耗油表操作	组合仪表
0618	功率计操作	组合仪表
0619	自动变速器指示灯操作1	组合仪表
0620	电子驻车制动系统自动关闭指示灯	组合仪表
0621	燃油指示灯(压缩天然气)	组合仪表
0622	燃油表操作(压缩天然气)	组合仪表
0623	请到经销店保养检查提示	组合仪表
0624	超速关闭指示灯	组合仪表
0625	制动失效指示灯	组合仪表
0626	压缩天然气模式指示灯	组合仪表
0627	拖车牵引指示灯	组合仪表
0628	车辆停止指示灯	组合仪表
0629	主电池(HV)指示灯	组合仪表
0630	智能间隙声呐关闭指示灯	组合仪表
0631	就绪(EV)指示灯	组合仪表
0632	EV系统指示灯	组合仪表
0633	充电警告指示灯	组合仪表
0634	充电状态仪表	组合仪表
0635	ASL警告指示灯	组合仪表
0636	充电状态警告指示灯	组合仪表
0637	充电指示器	组合仪表
0638	功率受限指示灯	组合仪表
0639	右车道偏离警告控制指示灯	组合仪表
0640	右车道偏离警告指示灯	组合仪表
0641	盲点监控系统控制指示灯	组合仪表
0642	左侧车道偏离警告控制指示灯	组合仪表
0643	左侧车道偏离警告指示灯	组合仪表
0644	检查发动机指示灯	组合仪表
0645	车道偏离警告控制指示灯	组合仪表
0646	车道偏离警告指示灯	组合仪表
0647	保养指示灯	组合仪表
0648	HV/EV动力系统警告	组合仪表
0649	雷达巡航指示灯	组合仪表
0650	车辆接近警告关闭指示灯	组合仪表
0651	后内轮控制指示灯	组合仪表
0652	后内轮控制警告	组合仪表
0653	蠕行警告灯	组合仪表
0654	主动牵引力控制系统警告灯	组合仪表
0655	座椅安全带信息指示灯	组合仪表
0656	停止和启动开启指示灯	组合仪表
0657	停止和启动关闭指示灯	组合仪表
0658	盲点监测指示灯	组合仪表
0659	智能钥匙系统指示灯	组合仪表
0660	智能钥匙系统警告	组合仪表
0661	自动远光灯指示灯	组合仪表
0662	直观驻车辅助LCD指示灯	组合仪表

0663	经济模式指示灯	组合仪表
0664	锂电池充电指示	组合仪表
0665	尾灯取消指示灯	组合仪表
0666	钥匙指示灯	组合仪表
0667	正时皮带指示灯	组合仪表
0668	EV(纯电动)模式指示灯	组合仪表
0669	就绪(HV)指示灯	组合仪表
0670	主警告状态	组合仪表
0671	超速指示灯	组合仪表
0672	电动助力转向系统指示灯	组合仪表
0673	偏航	组合仪表
0674	雷达巡航就绪指示灯	组合仪表
0675	间隙声呐LCD指示灯	组合仪表
0676	高度高指示灯	组合仪表
0677	自动变速器油温	组合仪表
0678	ABS指示灯	组合仪表
0679	预碰撞指示灯	组合仪表
0680	胎压警告系统指示灯	组合仪表
0681	前雾灯指示灯	组合仪表
0682	燃油过滤器指示灯	组合仪表
0683	KDSS指示灯	组合仪表
0684	越野引导指示灯	组合仪表
0685	空气悬挂(高)指示灯	组合仪表
0686	空气悬架标准指示灯	组合仪表
0687	空气悬挂(低)指示灯	组合仪表
0688	空调自动指示器	组合仪表
0689	后座安全带	组合仪表
0690	行李模式指示灯	组合仪表
0691	尾灯关闭指示灯	组合仪表
0692	设置指示灯	组合仪表
0693	ASL指示器	组合仪表
0694	运动模式(CVT运动模式)指示	组合仪表
0695	指示经济模式	组合仪表
0696	A/T P指示器	组合仪表
0697	SIL指示灯(向上)	组合仪表
0698	SIL指示灯(向下)	组合仪表
0699	后部差速锁指示灯	组合仪表
0700	低速四驱指示灯	组合仪表
0701	驾驶模式指示器	组合仪表
0702	车身稳定控制关闭指示灯	组合仪表
0703	SIL指示灯	组合仪表
0704	二挡启动指示灯	组合仪表
0705	控制差速锁指示灯	组合仪表
0706	TEMS舒适模式指示灯	组合仪表
0707	驻车指示灯	组合仪表
0708	NAVI无级变速器指示灯	组合仪表
0709	四轮驱动自动指示灯	组合仪表
0710	自动限滑差速器指示灯	组合仪表
0711	显示下坡辅助控制	组合仪表
0712	指示制动保持	组合仪表
0713	指示保持	组合仪表
0714	多模手动变速器M模式指示灯	组合仪表
0715	多模手动变速器E模式指示灯	组合仪表
0716	四轮驱动锁指示灯	组合仪表

0717	前排乘客侧车门打开	组合仪表
0718	右侧后门打开指示灯	组合仪表
0719	前排乘客侧座椅安全带	组合仪表
0720	车门全部打开指示灯	组合仪表
0721	驾驶员侧车门打开	组合仪表
0722	仪表显示2	组合仪表
0723	平视显示器指示灯	组合仪表
0724	柴油颗粒滤清器警告	组合仪表
0725	HV系统指示灯	组合仪表
0726	HV系统认证模式指示灯	组合仪表
0727	LED大灯警告	组合仪表
0728	左转信号指示灯	组合仪表
0729	右转信号指示灯	组合仪表
0730	驻车挡指示灯	组合仪表
0731	锂电池过热指示灯	组合仪表
0732	纯电动模式指示灯	组合仪表
0733	HV单元热警告灯	组合仪表
0734	锂电池检查指示灯	组合仪表
0735	巡航控制指示灯状态	组合仪表
0736	雷达巡航指示灯	组合仪表
0737	线控换挡警告	组合仪表
0738	自动变速箱指示器操作3	组合仪表
0739	仪表显示1	组合仪表
0740	动力转向指示灯	组合仪表
0741	辅助电池充电警告	组合仪表
0742	左后门打开指示灯	组合仪表
0743	水位指示灯	组合仪表
0744	指示经济模式	组合仪表
0745	四轮驱动指示灯	组合仪表
0746	电控悬架系统运动模式指示灯	组合仪表
0747	冷却液温度低指示灯	组合仪表
0748	冷却液温度高指示灯	组合仪表
0749	预热指示灯	组合仪表
0750	机油压力指示灯	组合仪表
0751	电控制动指示灯	组合仪表
0752	主动牵引力控制系统指示灯	组合仪表
0753	VSC车身稳定控制/TRC牵引力控制指示器	组合仪表
0754	四轮驱动警告指示灯	组合仪表
0755	指示大灯自动调平	组合仪表
0756	弯道辅助照明系统指示灯	组合仪表
0757	行李箱门开启指示灯	组合仪表
0758	后门开启指示灯	组合仪表
0759	发动机罩门开启指示灯	组合仪表
0760	尾灯指示灯	组合仪表
0761	前灯指示灯	组合仪表
0762	后雾灯指示灯	组合仪表
0763	电控变速箱动力模式指示灯	组合仪表
0764	电控变速箱雪地模式指示灯	组合仪表
0765	巡航指示灯	组合仪表
0766	燃油指示灯	组合仪表
0767	后部灯光指示灯	组合仪表
0768	机油液位指示灯	组合仪表
0769	驾驶员侧座椅安全带	组合仪表

0770	制动系统警告灯	组合仪表
0771	充电指示灯	组合仪表
0772	转速表操作	组合仪表
0773	燃油表操作	组合仪表
0774	水温表操作	组合仪表
0775	速度表操作	组合仪表
0776	车辆稳定性控制系统指示灯	组合仪表
0777	打滑指示灯	组合仪表
0778	远光指示灯	组合仪表
0779	安全气囊指示灯	组合仪表
0780	喷洗器指示灯	组合仪表
0781	电压表操作	组合仪表
0782	油压表操作	组合仪表
0783	左转向灯继电器操作	主车身, 车身, 车身局域网网关, 2号车身, 网关
0784	右转向灯继电器操作	主车身, 车身, 车身局域网网关, 2号车身, 网关
0785	尾灯继电器	主车身, 防盗系统, 车身, 车身局域网网关, 2号车身, 网关, 智能钥匙
0786	高级照明系统	主车身
0787	内部照明灯1	主车身
0788	内部照明灯2	主车身
0789	电动脚踏板强制缩回	主车身
0790	车内灯自动切断继电器功能	主车身
0791	油箱盖锁定	主车身
0792	油箱盖开启器	主车身
0793	倒挡信号	主车身
0794	白天/夜间时间信号	主车身
0795	后雨刮器喷洗器电机继电器	主车身
0796	后雨刮器电源	主车身
0797	后尾箱指示灯	主车身
0798	车外后视镜下角照明灯	主车身
0799	踏板灯	主车身
0800	驻车制动信号	主车身
0801	后雾灯继电器	主车身, 车身, 车身局域网网关, 2号车身, 网关
0802	解锁震动检测	主车身, 车身, 车身局域网网关, 2号车身, 网关
0803	右侧门控灯	主车身
0804	左门控灯	主车身
0805	车内仪表板继电器	主车身, 车身, 3号车身, 4号车身, 5号车身, 车身局域网网关, 2号车身, 网关
0806	亮度调节器信号	主车身, 车身, 车身局域网网关, 2号车身, 网关
0807	遥控门锁应答蜂鸣器	主车身, 车身, 智能进入和起动, 车身局域网网关, 2号车身, 网关, 智能进入
0808	后部照明灯	主车身
0809	点火开关关闭时电动车窗控制允许输出	主车身, 车身, 车身局域网网关, 2号车身, 网关
0810	车门锁止/解锁状态指示灯	主车身
0811	中控台照明灯	主车身
0812	脚步空间灯	主车身
0813	车顶灯	主车身
0814	后尾门玻璃窗打开状态	主车身
0815	后备箱和背门打开	主车身, 车身, 车身局域网网关, 2号车身, 网关
0816	危险警告灯	主车身, 车身, 车身局域网网关, 2号车身, 网关
0817	驾驶员门解锁状态	主车身
0818	指示灯照明	主车身, 电源控制
0819	4WD四驱锁止指示灯	4WD, 四轮驱动, 四轮驱动(CAN)

0820	4WD四驱自动模式指示灯	4WD, 四轮驱动, 四轮驱动 (CAN)
0821	防滑指示灯	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统, 4WD, 制动防抱死/稳定防滑控制/电子驻车, 四轮驱动, 制动防抱死/稳定防滑控制, 制动防抱死/稳定防滑控制/电子驻车, 制动防抱死/稳定防滑控制系统, 制动防抱死/稳定防滑控制系统, 四轮驱动 (CAN), ABS-VSC-TRC (TRAC), 制动防抱死/稳定防滑控制/电子驻车
0822	4WD警告灯	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统, 4WD, 制动防抱死/稳定防滑控制/电子驻车, 四轮驱动, 制动防抱死/稳定防滑控制, 制动防抱死/稳定防滑控制/电子驻车, 制动防抱死/稳定防滑控制系统, 制动防抱死/稳定防滑控制系统, 四轮驱动 (CAN), ABS-VSC-TRC (TRAC), 制动防抱死/稳定防滑控制/电子驻车
0823	车道偏离警告蜂鸣器	车道保持辅助 (LKA) / 车道偏离警报 (LDA), 车道偏离警报
0824	方向盘振动	车道保持辅助 (LKA) / 车道偏离警报 (LDA), 车道控制, 车道偏离警报
0825	车身稳定性控制系统/牵引力控制系统关闭指示灯	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统, 制动防抱死/稳定防滑控制/电子驻车
0826	制动系统警示灯	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统, 制动防抱死/稳定防滑控制/电子驻车, 制动防抱死/稳定防滑控制, 制动防抱死/稳定防滑控制/电子驻车, 制动防抱死/稳定防滑控制系统, 制动防抱死/稳定防滑控制系统, ABS-VSC-TRC (TRAC), 制动防抱死/稳定防滑控制
0827	防滑调节系统警告灯	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统, 制动防抱死/稳定防滑控制/电子驻车, 制动防抱死/稳定防滑控制, 制动防抱死/稳定防滑控制/电子驻车, 制动防抱死/稳定防滑控制系统, 制动防抱死/稳定防滑控制系统, ABS-VSC-TRC (TRAC), 制动防抱死/稳定防滑控制
0828	防抱死制动系统警示灯	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统, 制动防抱死/稳定防滑控制/电子驻车, 制动防抱死/稳定防滑控制, 制动防抱死/稳定防滑控制/电子驻车, 制动防抱死/稳定防滑控制系统, 制动防抱死/稳定防滑控制系统, ABS-VSC-TRC (TRAC), 制动防抱死/稳定防滑控制
0829	防滑警告灯	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统, 制动防抱死/稳定防滑控制/电子驻车, 制动防抱死/稳定防滑控制, 制动防抱死/稳定防滑控制/电子驻车, 制动防抱死/稳定防滑控制系统, 制动防抱死/稳定防滑控制系统, ABS-VSC-TRC (TRAC), 制动防抱死/稳定防滑控制
0830	电子制动系统继电器	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统, 防抱死制动/电子驻车, 制动防抱死/稳定防滑控制/电子驻车, 制动防抱死/稳定防滑控制, 制动防抱死/稳定防滑控制/电子驻车, 制动
0831	蓄能器零点下降	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统, 制动防抱死/稳定防滑控制/电子驻车, 制动防抱死/稳定防滑控制, 制动防抱死/稳定防滑控制/电子驻车
0832	轮胎压力监测系统警告灯	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统, 制动防抱死/稳定防滑控制/电子驻车, 制动防抱死/稳定防滑控制, 制动防抱死/稳定防滑控制/电子驻车, 制动防抱死/稳定防滑控制系统, 制动防抱死/稳定防滑控制系统, ABS-VSC-TRC (TRAC), 制动防抱死/稳定防滑控制

0833	车辆稳定控制系统/牵引力控制系统电磁阀	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统, 制动防抱死/稳定防滑控制/电子驻车, 制动防抱死/稳定防滑控制, 制动防抱死/稳定防滑控制/电子驻车, 制动防抱死/稳定防滑控制系统, 制动防抱死/稳定防滑控制系统, ABS-VSC-TRC (TRAC), 制动防抱死/稳定防滑控制
0834	主动牵引力控制系统指示灯	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统, 制动防抱死/稳定防滑控制/电子驻车, 制动防抱死/稳定防滑控制, 制动防抱死/稳定防滑控制/电子驻车, 制动防抱死/稳定防滑控制系统, 制动防抱死/稳定防滑控制系统, ABS-VSC-TRC (TRAC), 制动防抱死/稳定防滑控制
0835	车身稳定控制关闭指示灯	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统, 制动防抱死/稳定防滑控制/电子驻车, 制动防抱死/稳定防滑控制, 制动防抱死/稳定防滑控制/电子驻车, 制动防抱死/稳定防滑控制系统, 制动防抱死/稳定防滑控制系统, ABS-VSC-TRC (TRAC), 制动防抱死/稳定防滑控制
0836	牵引力控制系统关闭指示灯	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统, 制动防抱死/稳定防滑控制/电子驻车, 制动防抱死/稳定防滑控制, 制动防抱死/稳定防滑控制/电子驻车, 制动防抱死/稳定防滑控制系统, 制动防抱死/稳定防滑控制系统, ABS-VSC-TRC (TRAC), 制动防抱死/稳定防滑控制
0837	电控制动电磁阀 (SCC)	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统, 制动防抱死/稳定防滑控制/电子驻车, 制动防抱死/稳定防滑控制, 制动防抱死/稳定防滑控制/电子驻车, 制动防抱死/稳定防滑控制系统, 制动防抱死/稳定防滑控制系统, ABS-VSC-TRC (TRAC), 制动防抱死/稳定防滑控制
0838	电控制动电磁阀 (SSC)	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统, 制动防抱死/稳定防滑控制/电子驻车, 制动防抱死/稳定防滑控制, 制动防抱死/稳定防滑控制/电子驻车, 制动防抱死/稳定防滑控制系统, 制动防抱死/稳定防滑控制系统, ABS-VSC-TRC (TRAC), 制动防抱死/稳定防滑控制
0839	电子控制制动系统主继电器工作请求	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统, 防抱死制动/电子驻车, 制动防抱死/稳定防滑控制/电子驻车, 制动防抱死/稳定防滑控制, 制动防抱死/稳定防滑控制/电子驻车, 制动防抱死/稳定防滑控制系统, 制动防抱死/稳定防滑控制系统, ABS-VSC-TRC (TRAC), 制动, 制动防抱死/稳定防滑控制/电子驻车
0840	冲程模拟器切断阀模式	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统, 制动防抱死/稳定防滑控制/电子驻车, 制动防抱死/稳定防滑控制, 制动防抱死/稳定防滑控制/电子驻车, 制动防抱死/稳定防滑控制系统, 制动防抱死/稳定防滑控制系统, ABS-VSC-TRC (TRAC), 制动防抱死/稳定防滑控制
0841	ECB电磁阀 (SRC)	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统, 制动防抱死/稳定防滑控制/电子驻车, 制动防抱死/稳定防滑控制, 制动防抱死/稳定防滑控制/电子驻车, 制动防抱死/稳定防滑控制系统, 制动防抱死/稳定防滑控制系统, ABS-VSC-TRC (TRAC), 制动防抱死/稳定防滑控制
0842	电控制动电磁阀 (SMC)	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统, 制动防抱死/稳定防滑控制/电子驻车, 制动防抱死/稳定防滑控制, 制动防抱死/稳定防滑控制/电子驻车, 制动防抱死/稳定防滑控制系统, 制动防抱死/稳定防滑控制系统, ABS-VSC-TRC (TRAC), 制动防抱死/稳定防滑控制

[illegible]

[illegible]

[illegible]

0874	电控制动电磁阀(右后SLA) 阀门关闭	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统, 制动防抱死/稳定防滑控制/电子驻车, 制动防抱死/稳定防滑控制, 制动防抱死/稳定防滑控制/电子驻车, 制动防抱死/稳定防滑控制系统, 制动防抱死/稳定防滑控制系统, ABS-VSC-TRC (TRAC), 制动防抱死/稳定防滑控制
0875	车辆稳定控制系统/牵引力控制系统电磁阀 (SPFL)	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统, 制动防抱死/稳定防滑控制/电子驻车
0876	电动助力转向电磁阀	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统, 制动防抱死/稳定防滑控制/电子驻车, 制动防抱死/稳定防滑控制, 制动防抱死/稳定防滑控制/电子驻车, 制动防抱死/稳定防滑控制系统, 制动防抱死/稳定防滑控制系统, ABS-VSC-TRC (TRAC), 制动防抱死/稳定防滑控制
0877	电控制动电磁阀(右前SLA) 阀门关闭	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统, 制动防抱死/稳定防滑控制/电子驻车, 制动防抱死/稳定防滑控制, 制动防抱死/稳定防滑控制/电子驻车, 制动防抱死/稳定防滑控制系统, 制动防抱死/稳定防滑控制系统, ABS-VSC-TRC (TRAC), 制动防抱死/稳定防滑控制
0878	车辆稳定控制系统/牵引力控制系统电磁阀 (SMR)	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统, 制动防抱死/稳定防滑控制/电子驻车
0879	车辆稳定控制系统/牵引力控制系统电磁阀 (SPFR)	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统, 制动防抱死/稳定防滑控制/电子驻车
0880	车辆稳定控制系统/牵引力控制系统电磁阀 (SMF)	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统, 制动防抱死/稳定防滑控制/电子驻车
0881	车辆稳定控制系统/牵引力控制系统电磁阀 (SRMF)	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统, 制动防抱死/稳定防滑控制/电子驻车
0882	车辆稳定控制系统/牵引力控制系统电磁阀 (SRMR)	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统, 制动防抱死/稳定防滑控制/电子驻车
0883	车辆稳定控制系统/牵引力控制系统电磁阀 (SRCR)	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统, 制动防抱死/稳定防滑控制/电子驻车
0884	侧倾控制信号蜂鸣器	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统, 制动防抱死/稳定防滑控制/电子驻车, 制动防抱死/稳定防滑控制, 制动防抱死/稳定防滑控制/电子驻车, 制动防抱死/稳定防滑控制系统, 制动防抱死/稳定防滑控制系统, ABS-VSC-TRC (TRAC), 制动防抱死/稳定防滑控制
0885	电子控制制动系统电机继电器工作请求	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统, 制动防抱死/稳定防滑控制/电子驻车, 制动防抱死/稳定防滑控制, 制动防抱死/稳定防滑控制/电子驻车, 制动防抱死/稳定防滑控制系统, 制动防抱死/稳定防滑控制系统, ABS-VSC-TRC (TRAC), 制动防抱死/稳定防滑控制
0886	电子控制制动系统电机继电器2工作请求	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统, 制动防抱死/稳定防滑控制/电子驻车, 制动防抱死/稳定防滑控制, 制动防抱死/稳定防滑控制/电子驻车, 制动防抱死/稳定防滑控制系统, 制动防抱死/稳定防滑控制系统, ABS-VSC-TRC (TRAC), 制动防抱死/稳定防滑控制
0887	防抱死制动系统电磁阀	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统, 防抱死制动/电子驻车, 制动防抱死/稳定防滑控制/电子驻车, 制动防抱死/稳定防滑控制, 制动防抱死/稳定防滑控制/电子驻车, 制动防抱死/稳定防滑控制系统, 制动防抱死/稳定防滑控制系统, ABS-VSC-TRC (TRAC), 制动, 制动防抱死/稳定防滑控制/电子驻车

0888	刹车灯系统指示灯	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统, 制动防抱死/稳定防滑控制/电子驻车, 制动防抱死/稳定防滑控制, 制动防抱死/稳定防滑控制/电子驻车, 制动防抱死/稳定防滑控制系统, 制动防抱死/稳定防滑控制系统, ABS-VSC-TRC (TRAC), 制动防抱死/稳定防滑控制
0889	排水系统排气模式	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统, 制动防抱死/稳定防滑控制/电子驻车, 制动防抱死/稳定防滑控制, 制动防抱死/稳定防滑控制/电子驻车, 制动防抱死/稳定防滑控制系统, 制动防抱死/稳定防滑控制系统, ABS-VSC-TRC (TRAC), 制动防抱死/稳定防滑控制
0890	泵检查模式	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统, 制动防抱死/稳定防滑控制/电子驻车, 制动防抱死/稳定防滑控制, 制动防抱死/稳定防滑控制/电子驻车, 制动防抱死/稳定防滑控制系统, 制动防抱死/稳定防滑控制系统, ABS-VSC-TRC (TRAC), 制动防抱死/稳定防滑控制
0891	预碰撞制动系统关闭指示灯	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统, 制动防抱死/稳定防滑控制/电子驻车, 制动防抱死/稳定防滑控制, 制动防抱死/稳定防滑控制/电子驻车, 制动防抱死/稳定防滑控制系统, 制动防抱死/稳定防滑控制系统, ABS-VSC-TRC (TRAC), 制动防抱死/稳定防滑控制
0892	制动保持备用指示灯	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统, 制动防抱死/稳定防滑控制/电子驻车, 制动防抱死/稳定防滑控制, 制动防抱死/稳定防滑控制/电子驻车, 制动防抱死/稳定防滑控制系统, 制动防抱死/稳定防滑控制系统, ABS-VSC-TRC (TRAC), 制动防抱死/稳定防滑控制
0893	制动保持工作指示灯	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统, 制动防抱死/稳定防滑控制/电子驻车, 制动防抱死/稳定防滑控制, 制动防抱死/稳定防滑控制/电子驻车, 制动防抱死/稳定防滑控制系统, 制动防抱死/稳定防滑控制系统, ABS-VSC-TRC (TRAC), 制动防抱死/稳定防滑控制
0894	低速巡航开启指示灯	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统, 制动防抱死/稳定防滑控制/电子驻车, 制动防抱死/稳定防滑控制, 制动防抱死/稳定防滑控制/电子驻车, 制动防抱死/稳定防滑控制系统, 制动防抱死/稳定防滑控制系统, ABS-VSC-TRC (TRAC), 制动防抱死/稳定防滑控制
0895	车辆稳定控制系统/牵引力控制系统电磁阀 (SRCF)	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统, 制动防抱死/稳定防滑控制/电子驻车
0896	电控制动电磁阀 (SCSS)	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统, 制动防抱死/稳定防滑控制/电子驻车, 制动防抱死/稳定防滑控制, 制动防抱死/稳定防滑控制/电子驻车, 制动防抱死/稳定防滑控制系统, 制动防抱死/稳定防滑控制系统, ABS-VSC-TRC (TRAC), 制动防抱死/稳定防滑控制
0897	电控制动电磁阀 (SMC1)	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统, 制动防抱死/稳定防滑控制/电子驻车, 制动防抱死/稳定防滑控制, 制动防抱死/稳定防滑控制/电子驻车, 制动防抱死/稳定防滑控制系统, 制动防抱死/稳定防滑控制系统, ABS-VSC-TRC (TRAC), 制动防抱死/稳定防滑控制
0898	电控制动电磁阀 (SMC2)	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统, 制动防抱死/稳定防滑控制/电子驻车, 制动防抱死/稳定防滑控制, 制动防抱死/稳定防滑控制/电子驻车, 制动防抱死/稳定防滑控制系统, 制动防抱死/稳定防滑控制系统, ABS-VSC-TRC (TRAC), 制动防抱死/稳定防滑控制

0899	防抱死制动系统电磁线圈(右后释放)	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统, 制动防抱死/稳定防滑控制/电子驻车, 制动防抱死/稳定防滑控制, 制动防抱死/稳定防滑控制/电子驻车
0900	防抱死制动系统电磁线圈(右后保持)	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统, 制动防抱死/稳定防滑控制/电子驻车, 制动防抱死/稳定防滑控制, 制动防抱死/稳定防滑控制/电子驻车
0901	防抱死制动系统电磁线圈(左后释放)	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统, 制动防抱死/稳定防滑控制/电子驻车, 制动防抱死/稳定防滑控制, 制动防抱死/稳定防滑控制/电子驻车
0902	防抱死制动系统电磁线圈(左前释放)	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统, 制动防抱死/稳定防滑控制/电子驻车, 制动防抱死/稳定防滑控制, 制动防抱死/稳定防滑控制/电子驻车
0903	防抱死制动系统电磁线圈(右前释放)	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统, 制动防抱死/稳定防滑控制/电子驻车, 制动防抱死/稳定防滑控制, 制动防抱死/稳定防滑控制/电子驻车
0904	防抱死制动系统电磁线圈(右前保持)	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统, 制动防抱死/稳定防滑控制/电子驻车, 制动防抱死/稳定防滑控制, 制动防抱死/稳定防滑控制/电子驻车
0905	防抱死制动系统电磁线圈(左前保持)	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统, 制动防抱死/稳定防滑控制/电子驻车, 制动防抱死/稳定防滑控制, 制动防抱死/稳定防滑控制/电子驻车
0906	防抱死制动系统电磁线圈(左后保持)	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统, 制动防抱死/稳定防滑控制/电子驻车, 制动防抱死/稳定防滑控制, 制动防抱死/稳定防滑控制/电子驻车
0907	H/B电机继电器	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统, 制动防抱死/稳定防滑控制/电子驻车, 制动防抱死/稳定防滑控制, 制动防抱死/稳定防滑控制/电子驻车, 制动防抱死/稳定防滑控制系统, 制动防抱死/稳定防滑控制系统, ABS-VSC-TRC (TRAC), 制动防抱死/稳定防滑控制
0908	牵引力控制系统电机继电器	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统, 制动防抱死/稳定防滑控制/电子驻车, 制动防抱死/稳定防滑控制, 制动防抱死/稳定防滑控制/电子驻车
0909	预充电泵	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统, 制动防抱死/稳定防滑控制/电子驻车, 制动防抱死/稳定防滑控制, 制动防抱死/稳定防滑控制/电子驻车
0910	刹车灯控制继电器或刹车灯开关总成端子 STP2 输入	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统, 制动防抱死/稳定防滑控制/电子驻车, 制动防抱死/稳定防滑控制, 制动防抱死/稳定防滑控制/电子驻车
0911	电磁阀继电器	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统, 防抱死制动/电子驻车, 制动防抱死/稳定防滑控制/电子驻车, 制动防抱死/稳定防滑控制, 制动防抱死/稳定防滑控制/电子驻车, 制动防抱死/稳定防滑控制系统, 制动防抱死/稳定防滑控制系统, ABS-VSC-TRC (TRAC), 制动, 制动防抱死/稳定防滑控制/电子驻车
0912	后车厢灯	车身, 3号车身, 4号车身, 5号车身, 车身局域网网关, 2号车身, 网关
0913	驾驶员侧插扣指示灯输出	车身, 车身局域网网关, 2号车身, 网关
0914	乘客安全带扣灯输出	车身, 车身局域网网关, 2号车身, 网关
0915	后安全带扣灯	车身, 车身局域网网关, 2号车身, 网关
0916	日间行车灯继电器	车身, 车身局域网网关, 2号车身, 网关
0917	踏板灯操作	车身, 3号车身, 4号车身, 5号车身, 车身局域网网关, 2号车身, 网关
0918	中控台照明操作	车身, 3号车身, 4号车身, 5号车身, 车身局域网网关, 2号车身, 网关

0919	牌照灯磨损	车身, 车身局域网网关, 2号车身, 网关
0920	入侵传感器电源	车身, 车身局域网网关, 2号车身, 网关
0921	倒挡信号	车身, 车身局域网网关, 2号车身, 网关
0922	右后电动窗升降上/下	车身, 车身局域网网关, 2号车身, 网关
0923	左后电动车窗升/降	车身, 车身局域网网关, 2号车身, 网关
0924	乘客电动窗上升/下降	车身, 车身局域网网关, 2号车身, 网关
0925	切断其他电控单元电力	车身, 车身局域网网关, 2号车身, 网关
0926	肩带上调/下调	车身, 车身局域网网关, 2号车身, 网关
0927	车顶灯继电器切断	车身, 车身局域网网关, 2号车身, 网关
0928	车门打开警告灯	车身, 车身局域网网关, 2号车身, 网关
0929	后除霜器	车身, 3号车身, 4号车身, 5号车身, 车身局域网网关, 2号车身, 网关
0930	变阻器取消操作	车身, 车身局域网网关, 2号车身, 网关
0931	雨刷角度控制	车身, 3号车身, 4号车身, 5号车身, 车身局域网网关, 2号车身, 网关
0932	后窗清洗器继电器操作	车身, 车身局域网网关, 2号车身, 网关
0933	后雨刮器电机	车身, 车身局域网网关, 2号车身, 网关
0934	钥匙提醒蜂鸣器	车身, 车身局域网网关, 2号车身, 网关
0935	雨刮器电机	车身, 车身局域网网关, 2号车身, 网关
0936	钥匙锁定	电源控制
0937	防盗指示灯	智能进入和起动, 智能进入
0938	右后智能钥匙振荡器	智能进入和起动, 智能进入
0939	左后电动车窗	主开关
0940	驾驶员侧电动车窗	主开关
0941	乘客侧电动车窗	主开关, 前乘员门车窗控制多路网络主开关
0942	右后车窗	主开关
0943	行李箱盖指示灯	3号车身, 4号车身, 5号车身
0944	内部灯操作	3号车身
0945	车内灯调光操作	3号车身
0946	外部脚踏灯操作	3号车身
0947	座椅灯操作	3号车身, 4号车身, 5号车身
0948	转向灯操作	3号车身, 4号车身, 5号车身
0949	换挡指示灯操作	3号车身, 4号车身, 5号车身
0950	转向灯左转状态	3号车身, 4号车身, 5号车身
0951	油膜清洗器电机操作	3号车身, 4号车身, 5号车身
0952	转向灯右转状态	3号车身, 4号车身, 5号车身
0953	插扣灯1	3号车身, 4号车身, 5号车身
0954	加热器继电器	3号车身, 4号车身, 5号车身
0955	倒车信号控制	3号车身, 4号车身, 5号车身
0956	左后车厢灯	3号车身, 4号车身, 5号车身
0957	右后车厢灯	3号车身, 4号车身, 5号车身
0958	前车厢灯	3号车身, 4号车身, 5号车身
0959	交流发电机 L 信号输出	3号车身, 4号车身, 5号车身
0960	插扣灯2	3号车身, 4号车身, 5号车身
0961	安全带肩式固定器操作	3号车身, 4号车身, 5号车身
0962	前大灯(远光)	3号车身, 4号车身, 5号车身
0963	前大灯近光	3号车身, 4号车身, 5号车身
0964	左转向灯操作	3号车身, 4号车身, 5号车身
0965	右转向灯操作	3号车身, 4号车身, 5号车身
0966	前照灯远光灯日间行车灯功能	3号车身, 4号车身, 5号车身
0967	牌照灯	3号车身, 4号车身, 5号车身, 后门
0968	检查大灯指示灯	弯道辅助照明 (AFS)
0969	地图和门控照明灯	车身

0970	行李箱闭合器关闭/返回初始位置	可伸缩硬顶
0971	乘客位后视镜折迭/回位	电动后视镜, 右侧后视镜, 左侧后视镜
0972	乘客脚灯	电动后视镜, 右侧后视镜
0973	乘客后视镜加热器	电动后视镜, 右侧后视镜, 左侧后视镜
0974	驾驶座脚灯	电动后视镜, 右侧后视镜
0975	驾驶座后视镜加热器	电动后视镜, 右侧后视镜, 左侧后视镜
0976	后视镜上升/下降	电动后视镜, 右侧后视镜, 左侧后视镜
0977	乘客座后视镜向右/向左	电动后视镜, 右侧后视镜, 左侧后视镜
0978	驾驶座后视镜向上/向下	电动后视镜, 右侧后视镜, 左侧后视镜
0979	驾驶座后视镜向右/向左	电动后视镜, 右侧后视镜, 左侧后视镜
0980	驾驶座后视镜折叠/复位	电动后视镜, 右侧后视镜, 左侧后视镜
0981	刷新电控单元	左后座椅单元, 右后座椅单元
0982	颈托操作	左后座椅单元, 右后座椅单元
0983	仪表发出连续警报声音	停机系统状态由认证ECU或智能钥匙ECU确定, 转向锁止执行器总成是否确定转向锁止的状态
0984	不在驻车挡警报	停机系统状态由认证ECU或智能钥匙ECU确定, 转向锁止执行器总成是否确定转向锁止的状态
0985	电缆断裂警报	停机系统状态由认证ECU或智能钥匙ECU确定, 转向锁止执行器总成是否确定转向锁止的状态
0986	钥匙警报不匹配	停机系统状态由认证ECU或智能钥匙ECU确定, 转向锁止执行器总成是否确定转向锁止的状态
0987	转向卡住警报	停机系统状态由认证ECU或智能钥匙ECU确定, 转向锁止执行器总成是否确定转向锁止的状态
0988	测量仪鸣响	停机系统状态由认证ECU或智能钥匙ECU确定, 转向锁止执行器总成是否确定转向锁止的状态
0989	测量仪蜂鸣器	车道控制, 停机系统状态由认证ECU或智能钥匙ECU确定, 转向锁止执行器总成是否确定转向锁止的状态
0990	记忆取消灯	驾驶员车门, 乘客人门, 左后门, 右后车门
0991	门控灯	驾驶员车门, 乘客人门, 左后门, 右后车门
0992	后雨刮器	后门
0993	驾驶座发射器	防盗系统, 智能钥匙, 防盗系统
0994	乘客位发射器	防盗系统, 智能钥匙, 防盗系统
0995	前发射器	防盗系统, 智能钥匙, 防盗系统
0996	智能指示灯	防盗系统, 智能钥匙, 防盗系统
0997	Rr发射器	防盗系统, 智能钥匙, 防盗系统
0998	行李发射器内	防盗系统, 智能钥匙, 防盗系统
0999	行李发射器	防盗系统, 智能钥匙, 防盗系统
1000	钥匙剩余蜂鸣器	防盗系统, 组合仪表, 智能钥匙
1001	危险警告灯	防盗系统, 智能钥匙
1002	蜂鸣器响应声	防盗系统, 智能钥匙, 防盗系统
1003	顶置调谐器	防盗系统, 智能钥匙
1004	内置行李调谐器	防盗系统, 智能钥匙
1005	座椅安全带固定座操作	电动调节转向柱
1006	所有门控灯输出	车身, 2号车身
1007	变阻器操作	车身, 2号车身
1008	总线切断继电器1	车身, 2号车身
1009	总线切断继电器2	车身, 2号车身
1010	超级声波挡风玻璃镜	车身, 2号车身
1011	交流发电机 L 信号输出	车身, 2号车身
1012	后备箱和背门打开	车身, 2号车身
1013	无线蜂鸣器(连续声响)	车身, 2号车身
1014	乘客侧出风口伺服电机步进	空调
1015	后排气风门位置	空调

1016	后部空气混合风门伺服电机目标脉冲	空调
1017	后出风口风门位置	空调
1018	驾驶员侧出风口伺服电机步进	空调
1019	驾驶员侧空气混合伺服电机步	空调
1020	乘客侧空气混合伺服电机步进	空调
1021	进气口风门位置(线性)	空调
1022	驾驶员侧冷却空气旁通风门	空调
1023	乘客侧冷却空气旁通风门	空调
1024	驾驶员侧空气混合风门	空调
1025	乘客侧空气混合风门	空调
1026	驾驶员侧出风口风门位置	空调
1027	乘客侧出风口风门位置	空调
1028	启动器检查	空调
1029	自动变速箱指示灯操作	组合仪表
1030	冷却液温度液晶屏	组合仪表
1031	智能钥匙指示等	组合仪表
1032	需要维护	组合仪表
1033	可变齿比转向系统指示灯	组合仪表
1034	多功能显示器	组合仪表
1035	电控制动指示灯	组合仪表
1036	自动挡LCD指示灯	组合仪表
1037	里程表/行程显示指示灯	组合仪表
1038	超速关闭指示灯	组合仪表
1039	L巡航就绪指示灯	组合仪表
1040	L巡航检测指示灯	组合仪表
1041	雷达巡航显示指示灯	组合仪表
1042	牵引力控制系统关闭指示灯	组合仪表
1043	日行灯关闭指示灯	组合仪表
1044	电路模式指示灯	组合仪表
1045	速度计液晶显示	组合仪表
1046	经济模式开启指示灯	组合仪表
1047	发动机(超速发动机不停转模	组合仪表
1048	指示DABS	组合仪表
1049	前大灯自动调整指示灯	组合仪表
1050	车辆稳定性控制关闭指示灯	组合仪表
1051	罗盘显示器指示灯	组合仪表
1052	速度蜂鸣器	组合仪表
1053	警告蜂鸣器	组合仪表
1054	就绪蜂鸣器	组合仪表
1055	变矩器油温指示灯	组合仪表
1056	蜂鸣器运动挡换挡失败	组合仪表
1057	倒挡蜂鸣器	组合仪表
1058	安全带蜂鸣器	组合仪表
1059	灯光仍然照亮蜂鸣器	组合仪表
1060	激光巡航控制处在恒速	组合仪表
1061	节能指示灯	组合仪表
1062	车门指示灯	组合仪表
1063	排气温度指示灯	组合仪表
1064	机油指示灯	组合仪表
1065	发动机指示灯	组合仪表
1066	防滑调节系统指示灯	组合仪表
1067	左转指示灯	组合仪表
1068	右转指示灯	组合仪表

1069	蓄能器电磁阀	EMS, 空气悬架, AHC
1070	前方调平电磁阀	EMS, 空气悬架, AHC
1071	前门电磁阀	EMS, 空气悬架, AHC
1072	右后减震器测试	EMS, 空气悬架, AHC
1073	主继电器的状态	EMS, 空气悬架, AHC
1074	右前减震器测试	EMS, 空气悬架, AHC
1075	右后高度	EMS, 空气悬架, AHC
1076	右前高度	EMS, 空气悬架, AHC
1077	ECB电子控制刹车功能取消	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统, 制动防抱死/稳定防滑控制
1078	胎压警告灯	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统, 制动防抱死/稳定防滑控制
1079	电子控制制动系统指示灯	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统, 制动防抱死/稳定防滑控制
1080	主切断阀2	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统, 制动防抱死/稳定防滑控制
1081	电子控制制动系统主继电器1	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统, 制动防抱死/稳定防滑控制
1082	牵引力控制系统电磁阀 (SPFL)	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统
1083	主切断阀1	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统, 制动防抱死/稳定防滑控制
1084	牵引力控制系统电磁阀 (SMR)	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统
1085	牵引力控制系统电磁阀 (SPFR)	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统
1086	牵引力控制系统电磁阀 (SRMF和SRMR)	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统
1087	牵引力控制系统电磁阀 (SMF)	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统
1088	牵引力控制系统电磁阀 (SRMF)	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统
1089	牵引力控制系统电磁阀 (SRMR)	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统
1090	牵引力控制系统电磁阀 (SRCR)	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统
1091	牵引力控制系统电磁阀 (SRCF和SRCR)	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统
1092	牵引力控制系统电磁阀 (SA1)	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统
1093	牵引力控制系统电磁阀 (SA2)	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统
1094	牵引力控制系统电磁阀 (SRLR和SRLH)	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统
1095	牵引力控制系统电磁阀 (SMFL)	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统
1096	防抱死制动系统电磁阀(左前释放 & 左前保持)	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统, 制动防抱死/稳定防滑控制
1097	牵引力控制系统电磁阀 (SMFR)	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统
1098	排气制动切断继电器	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统, 制动防抱死/稳定防滑控制
1099	副油门	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统, 制动防抱死/稳定防滑控制
1100	牵引力控制系统电机继电器	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统
1101	防抱死制动系统电机继电器	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统, 制动防抱死/稳定防滑控制
1102	ES起动灯	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统, 制动防抱死/稳定防滑控制
1103	驱动防滑系统/牵引力控制系统警示灯	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统
1104	电机继电器2	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统, 制动防抱死/稳定防滑控制, 制动防抱死/稳定防滑控制系统
1105	ES起动蜂鸣器	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统, 制动防抱死/稳定防滑控制

1106	电机继电器1	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统, 制动防抱死/稳定防滑控制, 制动防抱死/稳定防滑控制系统
1107	牵引力控制系统电磁阀 (SMR和SPFR)	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统
1108	牵引力控制系统电磁阀 (SRCF)	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统
1109	牵引力控制系统电磁阀 (SMFR和SMFL)	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统
1110	牵引力控制系统电磁阀 (SRRR和SRRH)	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统
1111	牵引力控制系统电磁阀 (SRH)	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统
1112	牵引力控制系统电磁阀 (SFRH和SFLH)	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统
1113	牵引力控制系统电磁阀 (SA1和SA2)	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统
1114	牵引力控制系统电磁阀 (SFLR和SFLH)	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统
1115	牵引力控制系统电磁阀 (SFRR和SFRH)	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统
1116	牵引力控制系统电磁阀 (SS)	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统
1117	电磁阀SLA	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统, 制动防抱死/稳定防滑控制
1118	电磁阀SLR	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统, 制动防抱死/稳定防滑控制
1119	牵引力控制系统电磁阀 (SMC1)	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统
1120	牵引力控制系统电磁阀 (SMC2)	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统
1121	车身稳定控制系统H/B警报蜂鸣器	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统, 制动防抱死/稳定防滑控制
1122	防抱死制动系统电磁线圈(右后释放 & 右后保持)	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统, 制动防抱死/稳定防滑控制
1123	防抱死制动系统电磁线圈(右前保持 & 左前保持)	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统, 制动防抱死/稳定防滑控制
1124	防抱死制动系统电磁线圈(右前释放 & 右前保持)	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统, 制动防抱死/稳定防滑控制
1125	防抱死制动系统电磁线圈(左后释放 & 左后保持)	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统, 制动防抱死/稳定防滑控制
1126	燃油泵	发动机和自动变速箱系统
1127	净化喷口控制阀	发动机和自动变速箱系统
1128	空调电磁离合器继电器	发动机和自动变速箱系统
1129	怠速提升真空开关阀	发动机和自动变速箱系统
1130	1列可变气门正时升程控制	发动机和自动变速箱系统
1131	蒸发气压力真空转换阀	发动机和自动变速箱系统
1132	碳罐压力控制真空转换阀	发动机和自动变速箱系统
1133	油箱压力旁通真空转换阀	发动机和自动变速箱系统
1134	废气控制真空转换阀 (VSV)	发动机和自动变速箱系统
1135	废气旁通阀	发动机和自动变速箱系统
1136	E-ABV步	发动机和自动变速箱系统
1137	增压压力控制阀	发动机和自动变速箱系统
1138	自动变速器机油供给	发动机和自动变速箱系统
1139	放气	发动机和自动变速箱系统
1140	进气控制真空切换阀	发动机和自动变速箱系统
1141	1列可变气门正时控制	发动机和自动变速箱系统
1142	进气控制真空转换阀2	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 发动机2
1143	增压器控制继电器	发动机和自动变速箱系统
1144	2列可变气门正时控制	发动机和自动变速箱系统

1145	净化真空开关阀	发动机和自动变速箱系统
1146	压力电磁阀	发动机和自动变速箱系统
1147	怠速空气控制阀电机	发动机和自动变速箱系统
1148	燃油压力	发动机和自动变速箱系统
1149	风扇电机	发动机和自动变速箱系统
1150	ACIS谐振控制进气系统控制阀	发动机和自动变速箱系统
1151	排气阀	发动机和自动变速箱系统
1152	带碳罐泵模块系统泄露检测泵	发动机和自动变速箱系统
1153	HC吸收器和催化剂真空转换阀	发动机和自动变速箱系统
1154	正时电磁阀	发动机和自动变速箱系统
1155	SB电磁阀	发动机和自动变速箱系统
1156	电控机脚胶	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 发动机2
1157	输送管燃油关断阀	发动机和自动变速箱系统
1158	压力调节器燃油切断阀	发动机和自动变速箱系统
1159	管路压力上升电磁阀	发动机和自动变速箱系统
1160	防滑控制电磁阀	发动机和自动变速箱系统
1161	怠速燃油切断禁止	发动机和自动变速箱系统
1162	OBD诊断接口TC或TE1端子状态	发动机和自动变速箱系统
1163	超速切断电磁阀	发动机和自动变速箱系统
1164	C/D 控制电磁阀	发动机和自动变速箱系统
1165	2列可变气门正时升程控制	发动机和自动变速箱系统
1166	SLS电磁阀	发动机和自动变速箱系统
1167	锁定电磁阀	发动机和自动变速箱系统
1168	燃油压力上升VSV	发动机和自动变速箱系统
1169	废气再循环系统	发动机和自动变速箱系统
1170	进气控制真空转换阀1	发动机和自动变速箱系统
1171	怠速空气控制步数	发动机和自动变速箱系统
1172	废气再循环系统步进	发动机和自动变速箱系统
1173	空调切断信号	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 发动机2
1174	可变进气真空转换阀(VSV)	发动机和自动变速箱系统
1175	喷油量	发动机和自动变速箱系统
1176	怠速空气控制占空比	发动机和自动变速箱系统
1177	二次空气真空转换阀	发动机和自动变速箱系统
1178	SCV真空电磁阀	发动机和自动变速箱系统
1179	燃油泵继电器	发动机和自动变速箱系统
1180	换挡状态	发动机和自动变速箱系统
1181	滑动遮阳帘	滑动遮阳帘
1182	声音	ASC
1183	后悬架臂简单显示请求	路标侦测辅助
1184	激活离合器行程	ASG
1185	释放挡位卡住	ASG
1186	激活机油冷却器电机	ASG
1187	激活HPU电机	ASG
1188	激活挡位位置	ASG
1189	手动开关指示灯	主动后尾翼控制系统
1190	车翼展开	主动后尾翼控制系统
1191	车翼折叠	主动后尾翼控制系统
1192	车翼和导流板展开/折叠	主动后尾翼控制系统
1193	车翼角度	主动后尾翼控制系统
1194	激活EVAP清除VSV	发动机, 变速箱
1195	控制进气VVT OCV占空比组1	发动机, 变速箱
1196	控制排气VVT OCV占空比组1	发动机, 变速箱
1197	控制目标燃油压力偏移	发动机, 变速箱
1198	控制中冷器水泵	发动机, 变速箱

1199	控制燃油泵 占空比	发动机, 变速箱
1200	控制发动机冷却风扇 占空比	发动机, 变速箱
1201	启动空气旁路阀	发动机, 变速箱
1202	控制废气阀门 占空比	发动机, 变速箱
1203	激活OBD诊断接头TC端子	发动机, 变速箱
1204	激活燃油压力排放	发动机, 变速箱
1205	启动电路继电器	发动机, 变速箱
1206	控制发动机冷却风扇	发动机, 变速箱
1207	激活电磁阀 (SC2)	发动机, 变速箱, 混合动力控制, EV
1208	激活电磁阀 (SC1)	发动机, 变速箱, 混合动力控制, EV
1209	激活电磁阀 (SLP)	发动机, 变速箱
1210	激活电磁阀 (SLS) 最大 / 最小	发动机, 变速箱
1211	激活电磁阀 (SLS) 高/低	发动机, 变速箱
1212	激活电磁阀 (SC)	发动机, 变速箱
1213	ACM禁用激活	发动机, 变速箱
1214	启动冷却水路径切换阀	发动机, 变速箱
1215	控制进气VVT OCV 占空比组2	发动机, 变速箱
1216	控制排气VVT OCV 占空比组2	发动机, 变速箱
1217	ACIS谐振控制进气系统控制阀 电机 占空比控制	发动机, 变速箱
1218	燃油泵单相通电	发动机, 变速箱
1219	激活电磁阀 (SL6)	发动机, 变速箱
1220	激活电磁阀 (SC3)	发动机, 变速箱
1221	控制电动恒温器 占空比	发动机, 变速箱
1222	控制1组VVT-iE可变气门正时 开角	发动机, 变速箱
1223	激活冷却水路径切换阀2	发动机, 变速箱
1224	激活发动机油压控制阀	发动机, 变速箱
1225	控制2组VVT-iE可变气门正时 开角2组	发动机, 变速箱
1226	禁止怠速燃油切断	发动机, 变速箱
1227	禁止催化剂过热失火防止燃油 切断	发动机, 变速箱
1228	控制燃油喷射模式	发动机, 变速箱
1229	激活锁定电磁阀	发动机, 变速箱
1230	D-4S (4缸燃油切断)	发动机
1231	控制换挡区域 (CVT)	发动机, 变速箱
1232	D-4S (6缸燃油切断)	发动机
1233	蜂鸣器操作 (800Hz, Vol L, 带 阻尼)	组合仪表
1234	蜂鸣器操作 (800Hz, Vol L, 不 带阻尼)	组合仪表
1235	蜂鸣器操作 (800Hz, Vol S, 带 阻尼)	组合仪表
1236	蜂鸣器操作 (800Hz, Vol S, 不 带阻尼)	组合仪表
1237	蜂鸣器操作 (1.6kHz, Vol S, 不 带阻尼)	组合仪表
1238	蜂鸣器操作 (2.0kHz, Vol S, 不 带阻尼)	组合仪表
1239	蜂鸣器操作 (2.4kHz, Vol L, 不 带阻尼)	组合仪表
1240	多功能显示器所有 (白色)	组合仪表
1241	多功能显示器默认屏幕	组合仪表

1242	燃油量表指示灯	组合仪表
1243	车辆停止警告	组合仪表
1244	转至服务警告	组合仪表
1245	前照灯指示灯	组合仪表
1246	尾灯指示灯	组合仪表
1247	前雾灯指示灯	组合仪表
1248	后雾灯指示灯	组合仪表
1249	自动调平前照灯指示灯	组合仪表
1250	自动远光指示灯(绿色)	组合仪表
1251	自动远光指示灯(黄色)	组合仪表
1252	LED头灯警告	组合仪表
1253	尾灯指示灯	组合仪表
1254	驾驶员侧座椅安全带警告	组合仪表
1255	乘客侧安全带警告	组合仪表
1256	后座安全带警告	组合仪表
1257	喷洗器警告	组合仪表
1258	门打开警告	组合仪表
1259	安全气囊警告	组合仪表
1260	行人保护警告	组合仪表
1261	自动空调指示灯	组合仪表
1262	紧急出口警告	组合仪表
1263	油压警告	组合仪表
1264	油位警告	组合仪表
1265	预热警告	组合仪表
1266	冷却液热警告灯	组合仪表
1267	冷却液冷却警告灯	组合仪表
1268	水位警告	组合仪表
1269	节能指示灯	组合仪表
1270	维修警告	组合仪表
1271	正时皮带警告	组合仪表
1272	燃油滤清器警告	组合仪表
1273	检查发动机警告	组合仪表
1274	燃油警告(压缩天然气)	组合仪表
1275	LPG指示灯	组合仪表
1276	还原剂警告	组合仪表
1277	电控变速器电源指示灯	组合仪表
1278	电控变速器雪地模式指示器	组合仪表
1279	运动指示器(CVT 运动)	组合仪表
1280	节能模式指示灯	组合仪表
1281	MMT E模式警告	组合仪表
1282	SIL指示灯(向上)	组合仪表
1283	SIL指示灯(向下)	组合仪表
1284	自动变速器油温警告	组合仪表
1285	自动变速器压力警告	组合仪表
1286	四轮驱动警告	组合仪表
1287	四轮驱动自动指示灯	组合仪表
1288	四轮驱动指示灯(绿色)	组合仪表
1289	四轮驱动指示灯(黄色)	组合仪表
1290	中央差速锁指示灯	组合仪表
1291	后差速锁指示灯	组合仪表
1292	四轮驱动锁定指示灯	组合仪表
1293	低速四驱指示灯	组合仪表
1294	iMT指示灯(绿色)	组合仪表
1295	iMT指示器(黄色)	组合仪表

1296	NAVI无极变速器指示灯	组合仪表
1297	刹车警告	组合仪表
1298	驻车警告	组合仪表
1299	防抱死制动系统警告	组合仪表
1300	电控制动警告	组合仪表
1301	防滑警告灯	组合仪表
1302	ACTIVE TRC警告	组合仪表
1303	制动保持指示灯	组合仪表
1304	自动保持指示器	组合仪表
1305	下坡辅助控制指示灯	组合仪表
1306	下坡辅助控制警告	组合仪表
1307	缓行警告灯	组合仪表
1308	关闭道路指导警告	组合仪表
1309	轮胎压力警告系统指示灯	组合仪表
1310	电动助力转向警告	组合仪表
1311	电子动力转向警告	组合仪表
1312	可变齿比转向系统警告	组合仪表
1313	自适应可变悬架系统运动指示	组合仪表
1314	自适应可变悬架系统舒适指示	组合仪表
1315	KDSS警告	组合仪表
1316	高度高警告	组合仪表
1317	空气悬架指示灯(高)	组合仪表
1318	空气悬架指示灯(低)	组合仪表
1319	行李箱模式指示灯(黄色)	组合仪表
1320	预碰撞安全系统关闭警告	组合仪表
1321	预碰撞安全系统警告	组合仪表
1322	雷达巡航指示灯(黄色)	组合仪表
1323	巡航指示灯(黄色)	组合仪表
1324	SET指示灯	组合仪表
1325	车道偏离警告转向控制指示灯	组合仪表
1326	车道漂移指示灯	组合仪表
1327	车道漂移警告	组合仪表
1328	LDA车道偏离警示指示灯	组合仪表
1329	车道偏离警告	组合仪表
1330	左车道偏离警告指示灯	组合仪表
1331	左车道偏离警告	组合仪表
1332	右车道偏离警告指示灯	组合仪表
1333	右车道偏离警告	组合仪表
1334	ASL警告	组合仪表
1335	盲点监控系统指示灯	组合仪表
1336	盲点监测系统警告	组合仪表
1337	RCTA指示灯	组合仪表
1338	智能间隙声呐关闭警告	组合仪表
1339	智能停车辅助指示灯	组合仪表
1340	制动优先警告	组合仪表
1341	READY指示灯	组合仪表
1342	纯电动驱动指示灯	组合仪表
1343	高压单元热警告	组合仪表
1344	SOC警告	组合仪表
1345	充电指示灯	组合仪表
1346	充电警告	组合仪表
1347	氢气泄漏警告	组合仪表
1348	所有指示器	组合仪表
1349	辅助电池警告	组合仪表

1350	ODO/TRIP切换开关	组合仪表
1351	TRIP复位开关	组合仪表
1352	多功能显示器选择开关	组合仪表
1353	仪表白天模式灯	组合仪表
1354	灯控开关(单个)	组合仪表
1355	定时器开关(单路)	组合仪表
1356	车速表操作(0km / h, 0MPH)	组合仪表
1357	车速表操作(40km / h, 40MPH)	组合仪表
1358	车速表操作(80km / h, 80MPH)	组合仪表
1359	车速表操作(120km / h, 120MPH)	组合仪表
1360	车速表操作(160km / h, 160MPH)	组合仪表
1361	车速表操作(200km / h, 200MPH)	组合仪表
1362	车速表操作(240km / h, 240MPH)	组合仪表
1363	车速表操作(280km / h, 280MPH)	组合仪表
1364	车速表操作(320km / h, 320MPH)	组合仪表
1365	车速表操作(360km / h, 360MPH)	组合仪表
1366	车速表操作(400km / h, 400MPH)	组合仪表
1367	转速表操作(0转/分钟)	组合仪表
1368	转速表操作(1000rpm)	组合仪表
1369	转速表操作(2000rpm)	组合仪表
1370	转速表操作(3000rpm)	组合仪表
1371	转速表操作(4000rpm)	组合仪表
1372	转速表操作(5000rpm)	组合仪表
1373	转速表操作(6000rpm)	组合仪表
1374	转速表操作(7000rpm)	组合仪表
1375	转速表操作(8000rpm)	组合仪表
1376	转速表操作(9000rpm)	组合仪表
1377	转速表操作(10000rpm)	组合仪表
1378	燃油表操作(引向器E)	组合仪表
1379	燃油表操作(空)	组合仪表
1380	燃油表操作(警告)	组合仪表
1381	燃油表操作(1/4)	组合仪表
1382	燃油表操作(1/2)	组合仪表
1383	燃油表操作(3/4)	组合仪表
1384	燃油表操作(满)	组合仪表
1385	燃油表操作(引向器F)	组合仪表
1386	子燃油量表操作(引向器E)	组合仪表
1387	子燃油量表操作(空)	组合仪表
1388	子燃油量表操作(1/4)	组合仪表
1389	子燃油量表操作(1/2)	组合仪表
1390	子燃油量表操作(3/4)	组合仪表
1391	子燃油量表操作(满)	组合仪表
1392	子燃油量表操作(引向器F)	组合仪表
1393	水温计操作(50C, 122F)	组合仪表
1394	水温表操作(60C, 140F)	组合仪表
1395	水温表操作(70C, 158F)	组合仪表

1396	水温表操作 (80C, 176F)	组合仪表
1397	水温表操作 (中)	组合仪表
1398	水温表操作 (110C, 230F)	组合仪表
1399	水温表操作 (120C, 248F)	组合仪表
1400	水温计操作 (127C, 260F)	组合仪表
1401	电压表操作 (0V)	组合仪表
1402	电压表操作 (3V)	组合仪表
1403	电压表操作 (6V)	组合仪表
1404	电压表操作 (9V)	组合仪表
1405	电压表操作 (12V)	组合仪表
1406	电压表操作 (15V)	组合仪表
1407	电压表操作 (18V)	组合仪表
1408	油压表操作 (低)	组合仪表
1409	油压表操作 (1/4)	组合仪表
1410	油压表操作 (1/2)	组合仪表
1411	油压表操作 (3/4)	组合仪表
1412	油压表操作 (高)	组合仪表
1413	HV系统指示灯 (最小)	组合仪表
1414	HV系统指示灯 (-50%)	组合仪表
1415	HV系统指示灯 (0%)	组合仪表
1416	HV系统指示灯 (100%)	组合仪表
1417	高压系统指示灯 (200%)	组合仪表
1418	HV系统指示灯 (300%)	组合仪表
1419	HV系统指示灯 (400%)	组合仪表
1420	HV系统指示灯 (最大)	组合仪表
1421	SOC 指示器 (最低)	组合仪表
1422	SOC 指示器 (1/4)	组合仪表
1423	SOC 指示器 (1/2)	组合仪表
1424	SOC 指示器 (3/4)	组合仪表
1425	SOC 指示器 (最高)	组合仪表
1426	CNG的燃油计操作 (引向器E)	组合仪表
1427	CNG的燃油计操作 (空)	组合仪表
1428	CNG的燃油计操作 (警告)	组合仪表
1429	CNG的燃油计操作 (1/4)	组合仪表
1430	CNG的燃油计操作 (1/2)	组合仪表
1431	CNG的燃油计操作 (3/4)	组合仪表
1432	CNG的燃油计操作 (满)	组合仪表
1433	CNG的燃油计操作 (引向器F)	组合仪表
1434	仪表显示 (全部)	组合仪表
1435	仪表显示 (0)	组合仪表
1436	仪表显示 (1)	组合仪表
1437	仪表显示 (2)	组合仪表
1438	仪表显示 (3)	组合仪表
1439	仪表显示 (4)	组合仪表
1440	仪表显示 (5)	组合仪表
1441	仪表显示 (6)	组合仪表
1442	仪表显示 (7)	组合仪表
1443	仪表显示 (8)	组合仪表
1444	仪表显示 (9)	组合仪表
1445	自动变速箱指示器操作 (驻车)	组合仪表
1446	自动变速箱指示器操作 (倒挡)	组合仪表
1447	自动变速箱指示器操作 (空挡)	组合仪表
1448	自动变速箱指示器操作 (前进)	组合仪表
1449	自动变速箱指示器操作 (4)	组合仪表

1450	自动变速箱指示器操作(3)	组合仪表
1451	自动变速箱指示器操作(2)	组合仪表
1452	自动变速箱指示器操作(低速	组合仪表
1453	自动变速箱指示器操作(制动	组合仪表
1454	自动变速箱指示器操作(运动	组合仪表
1455	自动变速箱指示器操作(运动	组合仪表
1456	自动变速箱指示器操作(运动	组合仪表
1457	速度信号输入(0)	组合仪表
1458	速度信号输入(40)	组合仪表
1459	速度信号输入(80)	组合仪表
1460	速度信号输入(120)	组合仪表
1461	速度信号输入(160)	组合仪表
1462	速度信号输入(200)	组合仪表
1463	速度信号输入(240)	组合仪表
1464	速度信号输入(280)	组合仪表
1465	速度信号输入(320)	组合仪表
1466	速度信号输入(360)	组合仪表
1467	速度信号输入(400)	组合仪表
1468	灯控开关(向上)	组合仪表
1469	灯控开关(向下)	组合仪表
1470	定时器开关(H)	组合仪表
1471	定时器开关(M)	组合仪表
1472	定时器开关(00)	组合仪表
1473	多路开关(向上)	组合仪表
1474	多路开关(向下)	组合仪表
1475	多路开关(左)	组合仪表
1476	多路开关(右)	组合仪表
1477	多路开关(输入)	组合仪表
1478	多路开关(向后)	组合仪表
1479	多路开关(顶部)	组合仪表
1480	启停系统蜂鸣器状态	自启停系统
1481	加热器水泵	自启停系统
1482	停止和启动许可条件(发动机)	自启停系统
1483	停止和启动许可条件(电池)	自启停系统
1484	停止和启动许可条件(防抱死制动系统)	自启停系统
1485	停止和启动许可条件(空调)	自启停系统
1486	停止和启动前提条件2(控制)	自启停系统
1487	电磁油泵	自启停系统
1488	蓄能器驱动器	自启停系统
1489	起动机(发动机盖关闭)	自启停系统
1490	起动机单向齿轮(发动机盖关	自启停系统
1491	起动机磁吸开关(发动机盖关	自启停系统
1492	油泵	自启停系统
1493	激活逆变器水泵	混合动力控制, EV
1494	控制HV/EV动力电池冷却风扇	混合动力控制, EV, 电动驱动电池管理, 混动电池系统, 混动电池系统
1495	混动电池充电	混合动力控制, EV
1496	控制电动机/发电机冷却油泵	混合动力控制, EV
1497	控制变速箱油泵	混合动力控制, EV
1498	刹车灯继电器	防抱死制动/电子驻车, 制动
1499	EX0刹车灯控制继电器控制	防抱死制动/电子驻车, 制动
1500	电控制动电磁阀(SLR)	防抱死制动/电子驻车, 制动
1501	电控制动电磁阀(SLA)	防抱死制动/电子驻车, 制动

1502	车身稳定控制系统电磁阀	防抱死制动/电子驻车, 制动
1503	电控制动电磁阀	防抱死制动/电子驻车, 制动
1504	雷达巡航接近警告蜂鸣器	雷达巡航2
1505	雷达巡航停止蜂鸣器发声	雷达巡航2
1506	色彩测试屏(黑色)	抬头显示器
1507	色彩测试屏(白色)	抬头显示器
1508	色彩测试屏(红色)	抬头显示器
1509	色彩测试屏(绿色)	抬头显示器
1510	色彩测试屏(蓝色)	抬头显示器
1511	色彩测试屏(彩条)	抬头显示器
1512	色彩测试屏幕(调整)	抬头显示器
1513	倾斜电机	电动调节转向柱
1514	伸缩电机	电动调节转向柱
1515	声音(所有CH)	主动噪声控制
1516	声音' CH1'	主动噪声控制
1517	声音' CH2'	主动噪声控制
1518	声音' CH3'	主动噪声控制
1519	声音' CH4'	主动噪声控制
1520	HV/EV动力电池加热器工作状	电动驱动电池管理, 混动电池系统, 混动电池系统
1521	绿色指示灯	车载通信服务系统
1522	红色指示灯	车载通信服务系统
1523	激活充电器冷却风扇	电动车辆插电充电控制
1524	PCS蜂鸣器	预碰撞系统
1525	PCS提醒蜂鸣器	预碰撞系统
1526	PCS避撞辅助	预碰撞系统
1527	检查类型支持B	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 发动机2
1528	激活坦克旁路和罐控制的VSV	发动机和自动变速箱系统, 发动机
1529	#6	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统, 发动机2
1530	#7	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统, 发动机2
1531	#8	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统, 发动机2
1532	#2	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统, 发动机2
1533	#3	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统, 发动机2
1534	#4	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统, 发动机2
1535	#5	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统, 发动机2
1536	检查气缸不平衡	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统, 发动机2
1537	#1	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统, 发动机2
1538	车身稳定性控制系统/牵引力控制系统关闭指示灯	制动防抱死/稳定防滑控制, 制动防抱死/稳定防滑控制/电子驻车, 制动防抱死/稳定防滑控制系统, 制动防抱死/稳定防滑控制系统, ABS-VSC-TRC (TRAC), 制动防抱死/稳定防滑控制/电子驻车
1539	车辆稳定控制系统/牵引力控制系统电磁阀 (SPFL)	制动防抱死/稳定防滑控制, 制动防抱死/稳定防滑控制/电子驻车
1540	车辆稳定控制系统/牵引力控制系统电磁阀 (SPFR)	制动防抱死/稳定防滑控制, 制动防抱死/稳定防滑控制/电子驻车

1541	车辆稳定控制系统/牵引力控制系统电磁阀 (SMF)	制动防抱死/稳定防滑控制, 制动防抱死/稳定防滑控制/电子驻车
1542	车辆稳定控制系统/牵引力控制系统电磁阀 (SMR)	制动防抱死/稳定防滑控制, 制动防抱死/稳定防滑控制/电子驻车
1543	车辆稳定控制系统/牵引力控制系统电磁阀 (SRMF)	制动防抱死/稳定防滑控制, 制动防抱死/稳定防滑控制/电子驻车
1544	车辆稳定控制系统/牵引力控制系统电磁阀 (SRMR)	制动防抱死/稳定防滑控制, 制动防抱死/稳定防滑控制/电子驻车
1545	车辆稳定控制系统/牵引力控制系统电磁阀 (SRCR)	制动防抱死/稳定防滑控制, 制动防抱死/稳定防滑控制/电子驻车
1546	车辆稳定控制系统/牵引力控制系统电磁阀 (SRCF)	制动防抱死/稳定防滑控制, 制动防抱死/稳定防滑控制/电子驻车
1547	牵引力控制系统电磁阀 -	制动防抱死/稳定防滑控制
1548	牵引力控制系统电磁阀 - SMR	制动防抱死/稳定防滑控制
1549	牵引力控制系统电磁阀 -	制动防抱死/稳定防滑控制
1550	牵引力控制系统电磁阀 - SRMF 和 SRMR	制动防抱死/稳定防滑控制
1551	牵引力控制系统电磁阀 - SMF	制动防抱死/稳定防滑控制
1552	牵引力控制系统电磁阀 -	制动防抱死/稳定防滑控制
1553	牵引力控制系统电磁阀 -	制动防抱死/稳定防滑控制
1554	牵引力控制系统电磁阀 -	制动防抱死/稳定防滑控制
1555	牵引力控制系统电磁阀 - SRCF 和 SRCR	制动防抱死/稳定防滑控制
1556	牵引力控制系统电磁阀 - SA2	制动防抱死/稳定防滑控制
1557	牵引力控制系统电磁阀 - SA1	制动防抱死/稳定防滑控制
1558	牵引力控制系统电磁阀 -	制动防抱死/稳定防滑控制
1559	牵引力控制系统电磁阀 - SMFR 和 SMFL	制动防抱死/稳定防滑控制
1560	牵引力控制系统电磁阀 -	制动防抱死/稳定防滑控制
1561	牵引力控制系统电机继电器	制动防抱死/稳定防滑控制
1562	驱动防滑系统/牵引力控制系统警示灯	制动防抱死/稳定防滑控制
1563	牵引力控制系统电磁阀 - SMR 和 SPFR	制动防抱死/稳定防滑控制
1564	牵引力控制系统电磁阀 -	制动防抱死/稳定防滑控制
1565	牵引力控制系统电磁阀 - SRLR 和 SRLH	制动防抱死/稳定防滑控制
1566	牵引力控制系统电磁阀 - SRRR 和 SRRH	制动防抱死/稳定防滑控制
1567	牵引力控制系统电磁阀 - SRH	制动防抱死/稳定防滑控制
1568	牵引力控制系统电磁阀 - SFRH 和 SFLH	制动防抱死/稳定防滑控制
1569	牵引力控制系统电磁阀 - SA1 和 SA2	制动防抱死/稳定防滑控制
1570	牵引力控制系统电磁阀 - SFRR 和 SFRH	制动防抱死/稳定防滑控制
1571	牵引力控制系统电磁阀 - SFLR 和 SFLH	制动防抱死/稳定防滑控制
1572	牵引力控制系统电磁阀 -	制动防抱死/稳定防滑控制
1573	牵引力控制系统电磁阀 - SS	制动防抱死/稳定防滑控制
1574	牵引力控制系统电磁阀 -	制动防抱死/稳定防滑控制
1575	储罐压力旁路VSV和罐压控制VSV	发动机和自动变速箱系统
1576	排气阀和真空泵	发动机和自动变速箱系统

1577	均衡充电继电器	混合动力控制, HV/EV
1578	冷却风扇风量	混合动力控制, HV/EV
1579	VSV可变进气	发动机, 发动机和自动变速箱系统, 发动机2
1580	燃油压力上升VSV	发动机, 发动机和自动变速箱系统, 发动机2
1581	碳罐关闭阀	发动机, 发动机和自动变速箱系统, 发动机2
1582	NFU通风口	发动机, 发动机和自动变速箱系统, 发动机2
1583	VSV进气通道控制	发动机, 发动机和自动变速箱系统, 发动机2
1584	智能可变气门正时升程机油控制阀2号	发动机, 发动机和自动变速箱系统, 发动机2
1585	智能可变气门正时升程机油控制阀1号	发动机, 发动机和自动变速箱系统, 发动机2
1586	油箱旁路	发动机, 发动机和自动变速箱系统, 发动机2
1587	前进倒退开关电磁阀	发动机, 发动机和自动变速箱系统, 发动机2
1588	锁止控制电磁阀	发动机, 发动机和自动变速箱系统, 发动机2
1589	关断阀传送	发动机, 发动机和自动变速箱系统, 发动机2
1590	分层燃烧控制力	发动机, 发动机和自动变速箱系统, 发动机2
1591	强制计量控制	发动机, 发动机和自动变速箱系统, 发动机2
1592	关断阀调节器	发动机, 发动机和自动变速箱系统, 发动机2
1593	接合压力控制电磁阀	发动机, 发动机和自动变速箱系统, 发动机2
1594	O/D切断电磁阀	发动机, 发动机和自动变速箱系统, 发动机2
1595	自动润滑油	发动机, 发动机和自动变速箱系统, 发动机2
1596	VSV增压控制	发动机, 发动机和自动变速箱系统, 发动机2
1597	充电器控制	发动机, 发动机和自动变速箱系统, 发动机2
1598	滑动控制电磁阀	发动机, 发动机和自动变速箱系统, 发动机2
1599	排气旁通阀控制	发动机, 发动机和自动变速箱系统, 发动机2
1600	排气阀控制开关	发动机, 发动机和自动变速箱系统, 发动机2
1601	进气阀控制开关	发动机, 发动机和自动变速箱系统, 发动机2
1602	排气	发动机, 发动机和自动变速箱系统, 发动机2
1603	净化切断SV	发动机, 发动机和自动变速箱系统, 发动机2
1604	怠速升高	发动机, 发动机和自动变速箱系统, 发动机2
1605	VSV三通	发动机, 发动机和自动变速箱系统, 发动机2
1606	CVT 换挡位置	自动变速箱系统, 发动机2
1607	摄像机参考图像	夜视
1608	行人检测帧	夜视
1609	行人探测指示灯	夜视
1610	提示框	夜视
1611	行人不可探测指示灯	夜视
1612	脚灯	右侧后视镜, 左侧后视镜, 右前车门模块, 左前车门
1613	充电控制	充电控制
1614	点火电源开关ON位置IG1电源	电源控制
1615	ACC开关(MPX)	电源控制
1616	点火2信号	电源控制
1617	发动机开关信号	电源控制
1618	RL座椅安全带扣照明	4号车身
1619	RR座椅安全带扣照明	4号车身
1620	右前车轮弹簧切换阀	空气悬架, 自适应可变悬架系统
1621	后轮蓄能器上升	空气悬架, 自适应可变悬架系统
1622	前轮蓄能器上升	空气悬架, 自适应可变悬架系统
1623	前轮高度控制	空气悬架, 自适应可变悬架系统
1624	左前大车轮车辆电磁阀	空气悬架, 自适应可变悬架系统
1625	右前轮车辆高度电磁阀	空气悬架, 自适应可变悬架系统
1626	燃油泵继电器	空气悬架, 自适应可变悬架系统
1627	左前车轮弹簧切换阀	空气悬架, 自适应可变悬架系统
1628	后板阀	空气悬架, 自适应可变悬架系统

1629	前门阀	空气悬架, 自适应可变悬架系统
1630	左后轮车辆高度电磁阀	空气悬架, 自适应可变悬架系统
1631	右后大车轮车辆电磁阀	空气悬架, 自适应可变悬架系统
1632	SLRG	空气悬架, 自适应可变悬架系统
1633	SLRL	空气悬架, 自适应可变悬架系统
1634	电机继电器	空气悬架, 自适应可变悬架系统
1635	蓄能器阀	空气悬架, 自适应可变悬架系统
1636	后轮高度控制	空气悬架, 自适应可变悬架系统
1637	排气电磁阀	空气悬架, 空气悬挂, 自适应可变悬架系统
1638	FR 电磁阀	空气悬架, 空气悬挂, 自适应可变悬架系统
1639	左前电磁阀	空气悬架, 空气悬挂, 自适应可变悬架系统
1640	RR电磁阀	空气悬架, 空气悬挂, 自适应可变悬架系统
1641	RL电磁阀	空气悬架, 空气悬挂, 自适应可变悬架系统
1642	左后轮高度控制	空气悬架, 空气悬挂, 自适应可变悬架系统
1643	右后轮高度控制	空气悬架, 空气悬挂, 自适应可变悬架系统
1644	左前轮高度控制	空气悬架, 空气悬挂, 自适应可变悬架系统
1645	右前轮高度控制	空气悬架, 空气悬挂, 自适应可变悬架系统
1646	电机继电器	空气悬架, 空气悬挂, 自适应可变悬架系统
1647	顶灯	防盗系统, 防盗系统
1648	自供电汽笛	智能进入和起动, 智能进入和起动, 智能钥匙, 车身
1649	热交换截止阀驱动	空调
1650	电动压缩机转动	空调
1651	等离子仪表运行	空调
1652	冷却液泵' B' 控制电路开路	空调
1653	高压电磁阀	空调
1654	低压电磁阀	空调
1655	除湿电磁阀驱动	空调
1656	后部空调磁力	空调
1657	富氧驱动	空调
1658	粘滞加热器驱动	空调
1659	三通阀驱动加热	空调
1660	压缩机驱动阀	空调
1661	电加热器 3	空调
1662	ETC指示灯	组合仪表
1663	水温计	组合仪表
1664	燃油量表	组合仪表
1665	P/W操作权限	主车身, 车身
1666	防震感应解锁	主车身, 车身
1667	全部座椅门控开关信号	主车身
1668	远光灯灯泡调光输出	主车身
1669	锁止指示灯	四轮驱动 (CAN), 四轮驱动
1670	电机继电器	制动防抱死/稳定防滑控制系统, 制动防抱死/稳定防滑控制系统, ABS-VSC-TRC (TRAC), 制动防抱死/稳定防滑控制/电子驻车
1671	预充电泵	制动防抱死/稳定防滑控制系统, 制动防抱死/稳定防滑控制系统, ABS-VSC-TRC (TRAC), 制动防抱死/稳定防滑控制/电子驻车
1672	刹车灯继电器	制动防抱死/稳定防滑控制系统, 制动防抱死/稳定防滑控制系统, ABS-VSC-TRC (TRAC), 制动防抱死/稳定防滑控制/电子驻车
1673	制动控制禁止	制动防抱死/稳定防滑控制系统, 制动防抱死/稳定防滑控制系统, ABS-VSC-TRC (TRAC), 制动防抱死/稳定防滑控制/电子驻车

1674	执行器操作确认	制动防抱死/稳定防滑控制系统, 制动防抱死/稳定防滑控制系统, ABS-VSC-TRC (TRAC), 制动防抱死/稳定防滑控制/电子驻车
1675	TRC马达继电器	制动防抱死/稳定防滑控制系统, 制动防抱死/稳定防滑控制系统, ABS-VSC-TRC (TRAC), 制动防抱死/稳定防滑控制/电子驻车
1676	紧急刹车警示系统继电器	制动防抱死/稳定防滑控制系统, 制动防抱死/稳定防滑控制系统, ABS-VSC-TRC (TRAC), 制动防抱死/稳定防滑控制/电子驻车
1677	自动LSD 灯	制动防抱死/稳定防滑控制系统, 制动防抱死/稳定防滑控制系统, ABS-VSC-TRC (TRAC), 制动防抱死/稳定防滑控制/电子驻车
1678	插扣照明	3号车身, 4号车身, 5号车身
1679	Lh转向灯	3号车身, 4号车身, 5号车身
1680	Rh转向灯	3号车身, 4号车身, 5号车身
1681	油膜清洗器电机	3号车身, 4号车身, 5号车身
1682	调谐器电源	车身, 2号车身
1683	左旋转电机	弯道辅助照明 (AFS)
1684	右旋转电机	弯道辅助照明 (AFS)
1685	电机关闭	弯道辅助照明 (AFS)
1686	D座椅足灯	左侧后视镜
1687	乘客座椅脚灯	左侧后视镜
1688	无线蜂鸣器(锁止)	车身
1689	后洗衣机电机	5号车身
1690	Suteroku确认警告	停机系统状态由认证ECU或智能钥匙ECU确定
1691	Suteroku未解除警告	停机系统状态由认证ECU或智能钥匙ECU确定
1692	线缆破损警告	停机系统状态由认证ECU或智能钥匙ECU确定
1693	换挡P以外警告	停机系统状态由认证ECU或智能钥匙ECU确定
1694	测量仪蜂鸣器	停机系统状态由认证ECU或智能钥匙ECU确定
1695	测量仪鸣响	停机系统状态由认证ECU或智能钥匙ECU确定
1696	仪表提示音(连续)	停机系统状态由认证ECU或智能钥匙ECU确定
1697	受到警告	停机系统状态由认证ECU或智能钥匙ECU确定
1698	钥匙不同警告	停机系统状态由认证ECU或智能钥匙ECU确定
1699	防盗指示灯	停机系统状态由认证ECU或智能钥匙ECU确定
1700	前雾灯继电器	防盗系统
1701	尾灯继电器	防盗系统
1702	大灯继电器	防盗系统
1703	旁通(脉冲)	空调
1704	P A/M (脉冲)	空调
1705	D漏气(脉冲)	空调
1706	进气口(脉冲)	空调
1707	D A/M(脉冲)	空调
1708	后空调指示灯	空调
1709	后部空气净化器	空调
1710	后排气风门位置	空调
1711	水泵	空调
1712	进气口(伺服电机)	空调
1713	后鼓风机风量	空调
1714	动作测试	空调
1715	右前减震器最大等级	空气悬挂
1716	左前减震器最大等级	空气悬挂
1717	右后减震器最大等级	空气悬挂
1718	左后减震器最大等级	空气悬挂
1719	主继电器待命状态	空气悬挂

1720	前方阻尼力控制	空气悬挂
1721	后侧阻尼力控制	空气悬挂
1722	后板	空气悬挂
1723	前部调平	空气悬挂
1724	前板	空气悬挂
1725	蓄能器	空气悬挂
1726	前部车辆高度控制	空气悬挂
1727	后部车辆高度控制	空气悬挂
1728	后部调平	空气悬挂
1729	SS	制动防抱死/稳定防滑控制系统
1730	电磁阀 (SMC2)	制动防抱死/稳定防滑控制系统
1731	电磁阀 (SS)	制动防抱死/稳定防滑控制系统
1732	SLA电磁阀电流	制动防抱死/稳定防滑控制系统
1733	SLR电磁阀电流	制动防抱死/稳定防滑控制系统
1734	制动警告灯	制动防抱死/稳定防滑控制系统
1735	ARS警告灯	制动防抱死/稳定防滑控制系统
1736	4轮驱动警告灯	制动防抱死/稳定防滑控制系统
1737	电磁阀 (SMC1)	制动防抱死/稳定防滑控制系统
1738	ABS 灯	制动防抱死/稳定防滑控制系统
1739	VSC灯	制动防抱死/稳定防滑控制系统
1740	TRC关闭灯	制动防抱死/稳定防滑控制系统
1741	SLIP灯	制动防抱死/稳定防滑控制系统
1742	站点模糊切断继电器	制动防抱死/稳定防滑控制系统
1743	副油门	制动防抱死/稳定防滑控制系统
1744	VSC- HB蜂鸣器	制动防抱死/稳定防滑控制系统
1745	ABS电机继电器	制动防抱死/稳定防滑控制系统
1746	ABS电磁阀	制动防抱死/稳定防滑控制系统
1747	VSC, TRC电磁阀	制动防抱死/稳定防滑控制系统
1748	HB电机继电器	制动防抱死/稳定防滑控制系统
1749	HB 蜂鸣器	制动防抱死/稳定防滑控制系统
1750	电源模式驱动2	制动防抱死/稳定防滑控制系统
1751	制动警告灯 (黄色)	制动防抱死/稳定防滑控制系统
1752	电源模式驱动1	制动防抱死/稳定防滑控制系统
1753	SCSS阀门类型	制动防抱死/稳定防滑控制系统
1754	ESS蜂鸣器	制动防抱死/稳定防滑控制系统
1755	ESS灯	制动防抱死/稳定防滑控制系统
1756	执行器转向驱动	制动防抱死/稳定防滑控制系统
1757	SLRRL (通信阀门闭合)	制动防抱死/稳定防滑控制系统
1758	SLRFL (通信阀门闭合)	制动防抱死/稳定防滑控制系统
1759	SLARR (通信阀门闭合)	制动防抱死/稳定防滑控制系统
1760	SLRRR (通信阀门闭合)	制动防抱死/稳定防滑控制系统
1761	SLARL (通信阀门闭合)	制动防抱死/稳定防滑控制系统
1762	ARS 执行器	制动防抱死/稳定防滑控制系统
1763	SLAFR (通信阀门闭合)	制动防抱死/稳定防滑控制系统
1764	SLRFR (通信阀门闭合)	制动防抱死/稳定防滑控制系统
1765	SLAFL (通信阀门闭合)	制动防抱死/稳定防滑控制系统
1766	接近声音 (10 km/h, 6 MPH)	车辆接近警示系统
1767	接近声音 (5 km/h, 3 MPH)	车辆接近警示系统
1768	接近声音 (15 km/h, 9 MPH)	车辆接近警示系统
1769	接近声音 (20 km/h, 12 MPH)	车辆接近警示系统
1770	接近声音 (反向6 km/h, 3.6 MPH)	车辆接近警示系统
1771	接近声音 (30 km/h, 18 MPH)	车辆接近警示系统
1772	监控摄像机电源	远程防盗系统

特殊功能列表

编号	功能名称	系统名称
SP0001	信号检测	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统, 胎压监测, 电子动力方向机, 安全气囊, EMS, 空气悬架, 可变齿比转向系统, 运动动态悬挂系统, 制动防抱死/稳定防滑控制/电子驻车, 自适应可变悬架系统, 防抱死制动/电子驻车, AHC, 制动防抱死/稳定防滑控制, 制动防抱死/稳定防滑控制/电子驻车, 制动防抱死/稳定防滑控制系统, 电子液压助力转向, 空气悬挂, 稳定杆系统, 制动防抱死/稳定防滑控制/电子驻车, ABS-
SP0002	ID 注册	胎压监测
SP0003	重置记忆	发动机和自动变速箱系统, 混合动力控制, 制动防抱死系统/稳定防滑控制系统, 驾驶员门车窗控制, 前乘员门车窗控制, 左后门车窗控制, 右后门车窗控制, 自动变速箱系统, 电动驻车制动, 4WD, 制动防抱死/稳定防滑控制/电子驻车, 防抱死制动/电子驻车, 四轮驱动, 发动机, 制动防抱死/稳定防滑控制, 制动防抱死/稳定防滑控制系统, 四轮驱动 (CAN), HV/EV, 制动防抱死/稳定防滑控制/电子驻
SP0004	检测模式	发动机和自动变速箱系统, 混合动力控制, 发动机, 自启停系统, 自动变速箱系统, 电子动力方向机, 电动驻车制动, 动态扭矩矢量四驱系统 (TVD), 变速箱, 可变齿比转向系统, 行车安全辅助系统 (DRS), 制动防抱死/稳定防滑控制/电子驻车, 行人保护, 发动机 2, 安全气囊, 制动防抱死/稳定防滑控制/电子驻车, 混动电池系统, 制动防抱死/稳定防滑控制系统, 电子液压助力转向, 空气悬架, 胎压监测, 空气悬挂, HV/EV, 混动电池系统, 制动防抱死/稳定防滑控
SP0005	程序初始化	混合动力控制, 主车身, PM1网关, PM2网关, 智能进入和起动, 预碰撞安全系统2, 中央网关, 网关, 车身, 附件控制网关, 1号多路总线通信监视, 2号多路总线通信监视, 混动控制网关, 发动机电脑 (ECM) 网关, 电子控制制动 (ECB) 网关, 颈部保护控制 (WIL) 网关, 预碰撞安全系统2, 局域网网关控制器 (CAN), HV/EV, 预碰
SP0006	转向初始化	间隙声纳雷达, 智能驻车辅助/智能间隙声呐/间隙声呐, 驻车辅助雷达, 高级驻车引导/智能驻车雷达/驻车辅助雷达
SP0007	高度偏置	空气悬架, 自适应可变悬架系统, AHC, 空气悬挂
SP0008	高度传感器初始化	前大灯自动调平, 弯道辅助照明 (AFS)
SP0009	异常工作状况历史	电子动力方向机, 可变齿比转向系统, 电子液压助力转向
SP0010	扭矩传感器校准	电子动力方向机, 电子液压助力转向
SP0011	钥匙码登记	智能进入和起动, 停机系统状态由认证ECU或智能钥匙ECU确定, 智能钥匙, 智能进入, 智能进入和起动
SP0012	驾驶员信息登记	智能进入和起动, 智能进入, 智能钥匙, 智能进入和
SP0013	钥匙代码清除	智能进入和起动, 停机系统状态由认证ECU或智能钥匙ECU确定, 智能钥匙, 智能进入, 智能进入和起动

SP0014	ECU通信标识登记	智能进入和起动, 转向锁止执行器总成是否确定转向锁止的状态, 智能钥匙, 智能进入, 智能进入和起动, 停机系统状态由认证ECU或智能钥匙ECU确定
SP0015	通信检查(钥匙通话模式)	智能进入和起动, 智能钥匙, 智能进入
SP0016	制冷剂气体容量检查	空调
SP0017	伺服马达初始化	空调
SP0018	无线门锁诊断模式	主车身, 智能进入和起动, 智能钥匙, 智能进入, 防盗系统
SP0019	无线码擦除	主车身, 车身, 防盗系统
SP0020	无线码登记	主车身, 车身, 防盗系统
SP0021	测试模式	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统, 制动防抱死/稳定防滑控制/电子驻车, 制动防抱死/稳定防滑控制, 制动防抱死/稳定防滑控制/电子驻车, 制动防抱死/稳定防滑控制系统, ABS-VSC-TRC (TRAC)
SP0022	ECB电子制动系统多功能工具	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统, 制动防抱死/稳定防滑控制/电子驻车, 制动防抱死/稳定防滑控制, 制动防抱死/稳定防滑控制系统, 制动防抱死/稳定防滑控制/电子驻车, ABS-VSC-TRC (TRAC)
SP0023	排气	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统, 制动防抱死/稳定防滑控制/电子驻车, 防抱死制动/电子驻车, 制动防抱死/稳定防滑控制, 制动防抱死/稳定防滑控制系统, 制动防抱死/稳定防滑控制/电子驻车, ABS-VSC-TRC (TRAC)
SP0024	检测模式	混合动力控制, 制动防抱死系统/稳定防滑控制系统, 制动防抱死/稳定防滑控制/电子驻车, 防抱死制动/电子驻车, 制动防抱死/稳定防滑控制, 制动防抱死/稳定防滑控制/电子驻车, 制动防抱死/稳定防滑控制系统, HV/EV, 制动防抱死/稳定防滑控制/电子驻车, ABS-VSC-TRC (TRAC)
SP0025	排气 - 组1	混合动力控制, HV/EV
SP0026	车辆识别码 (VIN)	发动机和自动变速箱系统, 混合动力控制, 发动机
SP0027	底盘测功机模式	发动机和自动变速箱系统, 发动机
SP0028	加热式喷油器控制模块电阻学习值重置	发动机和自动变速箱系统, 发动机
SP0029	无级变速器油压校准	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 变速箱
SP0030	减速传感器零点校准	发动机和自动变速箱系统, 自启停系统, 发动机, 自动变速箱系统
SP0031	自动变速器单元校正(初始化)	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统
SP0032	自动变速器编码注册	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统, 变速箱
SP0033	电节气门学习	发动机和自动变速箱系统, 发动机
SP0034	零点位置校准	座椅乘员检测
SP0035	更换电控单元	座椅乘员检测, 自启停系统
SP0036	灵敏度检查	座椅乘员检测
SP0037	转向角度调整	可变齿比转向系统
SP0038	摄像机/目标位置记忆	预碰撞安全系统2, 车道保持辅助, 预碰撞安全系统2, 车道偏离警报, 预碰撞安全系统
SP0039	照相机光轴学习	预碰撞安全系统2, 车道保持辅助, 预碰撞安全系统2, 车道偏离警报, 预碰撞安全系统
SP0040	后雷达传感器检查	预碰撞安全系统2, 预碰撞安全系统2, 预碰撞安全系

SP0041	光束轴调整	雷达巡航2, 雷达巡航, 巡航控制, 激光巡航, 预碰撞安全系统
SP0042	光束轴未对准读取	雷达巡航2, 雷达巡航, 巡航控制
SP0043	学习值重置	发动机和自动变速箱系统, 发动机
SP0044	换挡控制同步	发动机, 发动机和自动变速箱系统
SP0045	识别电控单元高温历史重置	预碰撞安全系统2, 预碰撞安全系统2, 预碰撞安全系
SP0046	自动电源关闭取消	电源控制
SP0047	清除故障原因代码	远程发动机起动
SP0048	遥控发动机起动机 ID 注册	远程发动机起动
SP0049	遥控发动机起动机初始注册	远程发动机起动
SP0050	地图信息	导航系统
SP0051	视频设备连接检查	导航系统
SP0052	鼓风机马达电刷磨损量初始化	空调
SP0053	控制模式更改	4WD, 四轮驱动, 四轮驱动 (CAN)
SP0054	正常蓄电池组的平均电压计算	混合动力控制
SP0055	高压蓄电池单元低电压READY 指示灯打开预防取消	混合动力控制
SP0056	蓄电池状态信息更新	混合动力控制, 混动电池系统
SP0057	电池诊断	混合动力控制, 混动电池系统
SP0058	车辆临时起动	混合动力控制
SP0059	预诊断电池充电	混合动力控制, 混动电池系统
SP0060	辅助蓄电池更换	车载通信服务系统
SP0061	数据通信模块模式设置	车载通信服务系统
SP0062	激光/雷达巡航初始化	雷达巡航, 激光巡航
SP0063	稳定器系统检查	稳定杆系统
SP0064	转向传感器初始化	弯道辅助照明 (AFS)
SP0065	应答器编码注册	停机系统状态由认证ECU或智能钥匙ECU确定, 转向 锁止执行器总成是否确定转向锁止的状态
SP0066	应答器编码清除	停机系统状态由认证ECU或智能钥匙ECU确定, 转向 锁止执行器总成是否确定转向锁止的状态, 防盗系
SP0067	二次空气喷射检查	发动机和自动变速箱系统, 发动机
SP0068	自动变速器油热降解评估重置	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统
SP0069	切换机油保养显示	发动机和自动变速箱系统, 发动机
SP0070	iMT 安装信息重置	发动机和自动变速箱系统, 发动机
SP0071	切换蓄电池类型	发动机和自动变速箱系统, 发动机
SP0072	燃油浓度学习值重置	发动机和自动变速箱系统, 发动机
SP0073	摄像头自动调整	夜视
SP0074	摄像头手动调整	夜视
SP0075	控制模式	预碰撞安全系统2, 预碰撞安全系统2
SP0076	前光轴调整	预碰撞安全系统2, 预碰撞安全系统2, 前雷达传感器
SP0077	前光轴未对准读数	预碰撞安全系统2, 预碰撞安全系统2, 前雷达传感器
SP0078	前光轴偏移读数	预碰撞安全系统2, 预碰撞安全系统2
SP0079	历史记录清除	雷达巡航2, 雷达巡航, 前识别摄像机, 预碰撞安全系 统2, 预碰撞安全系统2
SP0080	代客模式取消	导航系统
SP0081	相机同步错误历史记录	导航系统
SP0082	软件错误历史记录	导航系统
SP0083	光盘错误历史	导航系统
SP0084	ID注册/轮胎编号注册	胎压监测
SP0085	ID注册/轮胎位置写入	胎压监测
SP0086	写轮胎位置	胎压监测

SP0087	间隙声呐检测调整(简单)	间隙声呐雷达
SP0088	清除声呐检测调整	间隙声呐雷达
SP0089	ECU信息同步	弯道辅助照明(AFS), 前大灯自动调平
SP0090	制冷剂填充模式	空调
SP0091	制冷剂高压历史清除	空调
SP0092	制冷剂回收准备模式	空调
SP0093	空调操作限制历史记录计数清除	空调
SP0094	中压差阀状态检查	空调
SP0095	巡航航程复位	组合仪表
SP0096	VSC系列排气	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统, 制动防抱死/稳定防滑控制/电子驻车, 制动防抱死/稳定防滑控制, 制动防抱死/稳定防滑控制/电子驻车
SP0097	BSM主光轴调整	盲区监视系统(右侧单元)
SP0098	BSM主光轴显示	盲区监视系统(右侧单元)
SP0099	主 BSM 异常历史记录	盲区监视系统(右侧单元), 盲区监视系统(左侧单元)
SP0100	盲点监视器主光束轴检查	盲区监视系统(右侧单元), 盲区监视系统(左侧单元)
SP0101	BSM副盲点异常历史	盲区监视系统(左侧单元)
SP0102	BSM副盲点光轴检查	盲区监视系统(左侧单元)
SP0103	BSM从光轴调整	盲区监视系统(左侧单元)
SP0104	BSM从光轴显示	盲区监视系统(左侧单元)
SP0105	识别摄像机光轴调整	前识别摄像机, 车道偏离警报
SP0106	初始轴调整值显示	前识别摄像机
SP0107	识别摄像机 / 目标位置记忆	前识别摄像机, 车道偏离警报
SP0108	集成电流值初始化	自启停系统
SP0109	减速传感器零点清除	自启停系统
SP0110	油泵放气	自启停系统
SP0111	空调信息重置	自启停系统
SP0112	更换启动机	自启停系统
SP0113	发动机起动重置总次数	自启停系统
SP0114	轮胎周长设置	智能驻车辅助/智能间隙声呐/间隙声呐, 间隙声呐雷达, 间隙警报, 高级驻车引导/智能驻车雷达/驻车辅助雷达
SP0115	四轮驱动控制禁止模式	4WD, 四轮驱动
SP0116	ECB2.0/2.5实用程序	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统, 制动防抱死/稳定防滑控制/电子驻车, 制动防抱死/稳定防滑控制/电子驻车
SP0117	车辆稳定控制系统/牵引力控制系统/四轮驱动控制禁止模式	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统, 4WD, 制动防抱死/稳定防滑控制/电子驻车, 制动防抱死/稳定防滑控制, 四轮驱动, 制动防抱死/稳定防滑控制/电子驻车
SP0118	交换机规格信息	发动机
SP0119	GPF沉积值保存	发动机, 发动机和自动变速箱系统
SP0120	GPF沉积值写入	发动机, 发动机和自动变速箱系统
SP0121	GPF沉积值清除	发动机, 发动机和自动变速箱系统
SP0122	发动机严重爆震历史	发动机
SP0123	PM恢复活力模式	发动机, 发动机和自动变速箱系统
SP0124	自动变速器码复位	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统, 变速箱
SP0125	发动机活塞冷却机油喷嘴控制检查	发动机
SP0126	电池状态信息重置	混合动力控制

SP0127	高压熔丝累计负载历史复位	混合动力控制
SP0128	格栅隔板初始化	电动格栅百叶窗控制
SP0129	格栅隔板控制模式切换	电动格栅百叶窗控制
SP0130	备用电池更换重置	车载通信服务系统
SP0131	紧急呼叫设置	车载通信服务系统
SP0132	身份证信息显示	车载通信服务系统
SP0133	紧急呼叫检查	车载通信服务系统
SP0134	激活后转向马达	行车安全辅助系统(DRS)
SP0135	DRS 偏离中心位置校正	行车安全辅助系统(DRS)
SP0136	动态后轮转向中位记忆	行车安全辅助系统(DRS)
SP0137	稳定剂检查	前稳定杆系统, 后稳定杆系统
SP0138	电机旋转角度传感器校准	前稳定杆系统, 后稳定杆系统
SP0139	后尾翼零点校准	主动后尾翼控制系统
SP0140	诊断模式	导航系统
SP0141	后光轴调整	预碰撞安全系统2, 预碰撞安全系统2
SP0142	PM再生模式	发动机和自动变速箱系统, 发动机
SP0143	喷油嘴维护学习值重置	发动机和自动变速箱系统
SP0144	电控制动-R 工具	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统, 制动防抱死/稳定防滑控制, 制动防抱死/稳定防滑控制系统
SP0145	间隙声呐检测/转向调整	间隙声呐雷达
SP0146	i-ART 学习值重置	发动机和自动变速箱系统, 发动机
SP0147	发动机机油压力控制检查	发动机和自动变速箱系统, 发动机
SP0148	柴油颗粒过滤器恶化记录清除	发动机和自动变速箱系统
SP0149	识别值确认	发动机和自动变速箱系统, 发动机
SP0150	预喷油量学习(详细)	发动机和自动变速箱系统, 发动机
SP0151	气缸间宽度修正学习值初始化	发动机和自动变速箱系统, 发动机
SP0152	空燃比传感器学习值初始化	发动机和自动变速箱系统, 发动机
SP0153	喷油嘴补偿	发动机和自动变速箱系统, 发动机
SP0154	预喷油量学习	发动机和自动变速箱系统, 发动机
SP0155	催化剂记录清除	发动机和自动变速箱系统
SP0156	供应泵学习值初始化	发动机和自动变速箱系统, 发动机
SP0157	取消通讯功能暂停	车载通信服务系统
SP0158	DCM固件更新	车载通信服务系统
SP0159	前端雷达主异常历史	前部侧面雷达(主单元)
SP0160	前侧雷达主光轴显示	前部侧面雷达(主单元)
SP0161	前侧雷达主光轴调整	前部侧面雷达(主单元)
SP0162	前侧雷达从动异常历史	前部侧面雷达(副单元)
SP0163	前侧雷达从动光轴显示	前部侧面雷达(副单元)
SP0164	前侧雷达从动光轴调整	前部侧面雷达(副单元)
SP0165	前识别摄像头轴未对准读取	前识别摄像机
SP0166	转变到在线轴对齐模式	前雷达传感器, 前识别摄像机
SP0167	前雷达加速度传感器校准	前雷达传感器
SP0168	空气传输模式C.	空气悬架
SP0169	高度控制禁止开关	空气悬架
SP0170	空气传输模式A.	空气悬架
SP0171	空气传输模式B.	空气悬架
SP0172	校准	防抱死制动/电子驻车
SP0173	电子驻车制动系统控制开关	防抱死制动/电子驻车
SP0174	遥控门锁设置	车载通信服务系统, 主车身
SP0175	执行器强制刷新	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统
SP0176	排气/AHB-R实用程序	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统

SP0177	后解析器学习/初始化	后部电动机发电机控制, 电动机发电机
SP0178	ASG系统初始习得	ASG
SP0179	驱动器历史重置	发动机2
SP0180	传感器调节	运动动态悬挂系统
SP0181	引燃油量识别值复位	发动机和自动变速箱系统
SP0182	车辆里程写入	发动机和自动变速箱系统
SP0183	密钥注册	转向锁止执行器总成是否确定转向锁止的状态, 停机系统状态由认证ECU或智能钥匙ECU确定
SP0184	钥匙号更改	转向锁止执行器总成是否确定转向锁止的状态, 停机系统状态由认证ECU或智能钥匙ECU确定
SP0185	自动注册关闭	停机系统状态由认证ECU或智能钥匙ECU确定
SP0186	DCM服务	车载通信服务系统
SP0187	NAD固件更新	车载通信服务系统
SP0188	Wi-Fi连接历史记录	导航系统
SP0189	蓝牙连接历史	导航系统
SP0190	诊断模式	导航系统
SP0191	智能代码擦除	智能进入, 智能钥匙
SP0192	钥匙码重置	智能钥匙, 智能进入
SP0193	电控制动2.0/2.5 Utility	制动防抱死/稳定防滑控制
SP0194	零点校准和灵敏度检查	座椅乘员检测
SP0195	PCS图像信息清除	前识别摄像机
SP0196	PCS图像记录设置	前识别摄像机
SP0197	大灯类型设置	前识别摄像机
SP0198	直观的P/A检测/转向调整	高级驻车引导/智能驻车雷达/驻车辅助雷达
SP0199	EPB完全释放	防抱死制动/电子驻车
SP0200	保险丝关闭历史	1号电源集成单元, 2号电源集成单元, 3号电源集成
SP0201	雨刮器规格开关	转向角度传感器
SP0202	雨刮器安装	主车身
SP0203	零件替换学习	动态扭矩矢量四驱系统(TVD)
SP0204	未指定的关键永久擦除	智能进入, 智能进入和起动
SP0205	密钥注册	转向锁止执行器总成是否确定转向锁止的状态, 停机系统状态由认证ECU或智能钥匙ECU确定, 防盗系
SP0206	通信检查(钥匙通话模式)	智能钥匙
SP0207	后部冷却装置检查	空调
SP0208	发动机控制值初始化	发动机, 发动机和自动变速箱系统
SP0209	智能通信检查	智能进入和起动, 智能钥匙, 智能进入和起动
SP0210	学习值初始化	动态扭矩矢量四驱系统(TVD)
SP0211	相机角度调整模式	数字侧视监视器
SP0212	解析器学习/初始化	电动机发电机
SP0213	前解析器学习/初始化	电动机发电机
SP0214	无线诊断模式	防盗系统
SP0215	导航系统类型学习	智能交通系统(ITS)