



# 深圳市朗仁科技有限公司

## Shenzhen Xtooltech Co., Ltd

### 迈巴赫功能表 V21.10

提示及说明:

编程功能仅支持H6PRO, H6PRO大师版产品.

\* 表示此功能为新增功能.

✓ 表示此功能支持.

× 表示此功能不支持.

※ 表示此功能部分支持.

车型	底盘号	所属部分	系统名称	读取版本信息	读取故障码	清除故障码	读取数据流	读取冻结帧	动作测试	特殊功能	设码	编程
GLS/GLE-系列	167	驾驶员辅助系统	左侧外后部内置雷达传感器 (IRS HLA)	✓	✓	✓	✓	×	×	SP1149, SP1150	×	×
GLS/GLE-系列	167	驾驶员辅助系统	右侧外后部内置雷达传感器 (IRS HRA)	✓	✓	✓	✓	×	×	SP1149, SP1150	×	×
GLS/GLE-系列	167	驾驶员辅助系统	雷达传感器控制单元 (SGR)	✓	✓	✓	✓	×	ACT0419, ACT0420	SP1162, SP1163, SP1164	×	×
GLS/GLE-系列	167	驾驶员辅助系统	左前外侧短程雷达 (LF NBR)	✓	✓	✓	✓	×	×	×	×	×
GLS/GLE-系列	167	驾驶员辅助系统	左后外侧短程雷达 (LR NBR)	✓	✓	✓	✓	×	×	SP1172	×	×
GLS/GLE-系列	167	驾驶员辅助系统	轮胎压力检测系统 (RDK)	✓	✓	✓	✓	×	ACT0078, ACT0079, ACT0081, ACT0080	SP1053	×	×
GLS/GLE-系列	167	驾驶员辅助系统	右前外侧短程雷达 (RF NBR)	✓	✓	✓	✓	×	×	×	×	×
GLS/GLE-系列	167	驾驶员辅助系统	右后外侧短程雷达 (RR NBR)	✓	✓	✓	✓	×	×	SP1171	×	×
GLS/GLE-系列	167	驾驶员辅助系统	增强现实摄像头 (KAR)	✓	✓	✓	✓	×	×	×	×	×
GLS/GLE-系列	167	驾驶员辅助系统	多功能摄像机 (单眼) (A40/11) (MFK)	✓	✓	✓	✓	×	ACT0181, ACT0065	SP1155	×	×
GLS/GLE-系列	167	驾驶员辅助系统	多功能摄像机 (立体) (A40/13) (MFK)	✓	✓	✓	✓	×	ACT0181, ACT0065	SP1063	×	×
GLS/GLE-系列	167	驾驶员辅助系统	限距控制系统 (DTR)	✓	✓	✓	✓	×	×	SP1160, SP1161	×	×
GLS/GLE-系列	167	驾驶员辅助系统	驻车定位系统 (PTS)	✓	✓	✓	✓	×	ACT0421, ACT0306	SP1165	×	×
GLS/GLE-系列	167	驾驶员辅助系统	防撞辅助系统 (SG AWF)	✓	✓	✓	✓	×	×	SP1063	×	×
GLS/GLE-系列	167	驾驶员辅助系统	倒车摄像机 (RFK)	✓	✓	✓	✓	×	×	SP1151	×	×
GLS/GLE-系列	167	信息与通讯	音频或驾驶室管理及数据系统 (AUDIO)	✓	✓	✓	×	×	×	×	×	×

GLS/GLE-系列	167	座椅与车门	后排乘客区左侧座椅加热器	√	√	√	√	×	×	×	×	×
GLS/GLE-系列	167	座椅与车门	后排乘客区右侧座椅加热器	√	√	√	√	×	×	×	×	×
GLS/GLE-系列	167	信息与通讯	车载智能信息服务控制单元 (HERMES)	√	√	√	√	×	×	SP1046	×	×
GLS/GLE-系列	167	信息与通讯	后排乘客区内左侧显示屏 (D FOL)	√	√	√	×	×	×	×	×	×
GLS/GLE-系列	167	信息与通讯	后排乘客区内右侧显示屏 (D FOR)	√	√	√	×	×	×	×	×	×
GLS/GLE-系列	167	座椅与车门	第三排座椅的座椅加热器 (SIH)	√	√	√	√	×	ACT0820, ACT0821, ACT0415	×	×	×
GLS/GLE-系列	167	座椅与车门	左前座椅面按摩功能 (MFSF-VL)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
GLS/GLE-系列	167	座椅与车门	右前座椅面按摩功能 (MFSF-VR)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
GLS/GLE-系列	167	座椅与车门	左前座椅按摩功能	√	√	√	√	×	×	×	×	×
GLS/GLE-系列	167	座椅与车门	右前座椅按摩功能	√	√	√	√	×	×	×	×	×
GLS/GLE-系列	167	座椅与车门	左后座椅按摩功能	√	√	√	√	×	×	×	×	×
GLS/GLE-系列	167	座椅与车门	右后座椅按摩功能	√	√	√	√	×	×	×	×	×
GLS/GLE-系列	167	座椅与车门	左后座椅按摩功能	√	√	√	√	×	ACT0860	×	×	×
GLS/GLE-系列	167	座椅与车门	右后座椅按摩功能	√	√	√	√	×	ACT0860	×	×	×
GLS/GLE-系列	167	座椅与车门	左后电动座椅调节 (ESE_RL)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
GLS/GLE-系列	167	座椅与车门	右后电动座椅调节 (ESE_RR)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
GLS/GLE-系列	167	座椅与车门	多仿形座椅气动泵 (PPMKS)	√	√	√	√	×	ACT0619, ACT0807	×	×	×
GLS/GLE-系列	167	座椅与车门	左前多仿形座椅 (MKS)	√	√	√	√	×	ACT0383, ACT0384, ACT0387, ACT0388, ACT0386, ACT0805	×	×	×
GLS/GLE-系列	167	座椅与车门	右前多仿形座椅 (MKS)	√	√	√	√	×	ACT0383, ACT0384, ACT0387, ACT0388, ACT0386, ACT0805	×	×	×
GLS/GLE-系列	167	座椅与车门	左后多仿形座椅 (MKS)	√	√	√	√	×	ACT0383, ACT0806, ACT0384, ACT0386	×	×	×
GLS/GLE-系列	167	座椅与车门	右后多仿形座椅 (MKS)	√	√	√	√	×	ACT0383, ACT0806, ACT0384, ACT0386	×	×	×
GLS/GLE-系列	167	座椅与车门	右后多仿形座椅 (MKS)	√	√	√	√	×	ACT0383, ACT0806, ACT0384, ACT0386, ACT0616	×	×	×
GLS/GLE-系列	167	座椅与车门	左后多仿形座椅 (MKS)	√	√	√	√	×	ACT0383, ACT0806, ACT0384, ACT0386, ACT0616	×	×	×
GLS/GLE-系列	167	座椅与车门	电动踏板台阶 (ARB)	√	√	√	×	×	×	×	×	×

GLS/GLE-系列	167	座椅与车门	尾门控制系统(HKS)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
GLS/GLE-系列	167	信息与通讯	移动电话托座(MTAS)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
GLS/GLE-系列	167	信息与通讯	移动电话托座(MTAS)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
GLS/GLE-系列	167	信息与通讯	越野操作面板(ORBF)	√	√	√	×	×	×	×	×	×
GLS/GLE-系列	167	信息与通讯	平视显示器(HUD)	√	√	√	√	×	ACT0210, ACT0212	×	×	×
GLS/GLE-系列	167	座椅与车门	左侧后车门(TSG HL)	√	√	√	×	×	×	×	×	×
GLS/GLE-系列	167	座椅与车门	左侧后车门(TSG HL)	√	√	√	√	×	ACT0360, ACT0361, ACT0362, ACT0363, ACT0725, ACT0688, ACT0347, ACT0364, ACT0726, ACT0366, ACT0727	SP1080, SP1146, SP1147	×	×
GLS/GLE-系列	167	座椅与车门	右侧前车门(TSG MF)	√	√	√	√	×	ACT0353, ACT0274, ACT0273, ACT0354, ACT0722, ACT0283, ACT0284, ACT0281, ACT0282, ACT0723, ACT0355, ACT0278, ACT0356, ACT0357, ACT0347, ACT0279, ACT0348, ACT0349, ACT0358, ACT0359, ACT0724, ACT0720, ACT0721	SP1080, SP1146, SP1147	×	×
GLS/GLE-系列	167	座椅与车门	右侧后车门(TSG MR)	√	√	√	×	×	×	×	×	×
GLS/GLE-系列	167	座椅与车门	右侧后车门(TSG MR)	√	√	√	√	×	ACT0367, ACT0368, ACT0369, ACT0370, ACT0728, ACT0692, ACT0347, ACT0371, ACT0365, ACT0729, ACT0730, ACT0366	SP1080, SP1146, SP1147	×	×
GLS/GLE-系列	167	座椅与车门	左侧前车门(TSG VL)	√	√	√	√	×	ACT0342, ACT0255, ACT0254, ACT0343, ACT0717, ACT0269, ACT0361, ACT0267, ACT0268, ACT0718, ACT0344, ACT0261, ACT0345, ACT0346, ACT0347, ACT0263, ACT0348, ACT0349, ACT0350, ACT0351, ACT0719, ACT0720, ACT0721	SP1080, SP1146, SP1147	×	×
GLS/GLE-系列	167	信息与通讯	仪表盘(KI)	√	√	√	√	×	ACT0039, ACT0397, ACT0048, ACT0210, ACT0398, ACT0399, ACT0050, ACT0400	SP1043, SP1044, SP1045	×	×
GLS/GLE-系列	167	信息与通讯	触摸垫(TPAD)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
GLS/GLE-系列	167	信息与通讯	电话(CTEL)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
GLS/GLE-系列	167	信息与通讯	声音-音响系统	√	√	√	√	×	×	×	×	×
GLS/GLE-系列	167	信息与通讯	音频/驾驶室管理及数据系统显示屏(ZAN)	√	√	√	√	×	ACT0291, ACT0206, ACT0039	×	×	×

GLS/GLE-系列	167	座椅与车门	S51/3 （左后座椅加热器开关）	√	√	√	×	×	×	×	×	×
GLS/GLE-系列	167	座椅与车门	S51/4 （右后座椅加热器开关）	√	√	√	×	×	×	×	×	×
GLS/GLE-系列	167	信息与通讯	’后排座椅娱乐系统’控制单元(AVE H)	√	√	√	√	×	ACT0812, ACT0813, ACT0814, ACT0815, ACT0816	×	×	×
GLS/GLE-系列	167	座椅与车门	’前排乘客’电动座椅调节(ESA)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
GLS/GLE-系列	167	座椅与车门	’前排乘客’电动座椅调节(ESA)	√	√	√	√	×	ACT0230, ACT0378, ACT0234, ACT0379, ACT0233, ACT0380, ACT0381, ACT0382	SP1075	×	×
GLS/GLE-系列	167	座椅与车门	’驾驶员’电动座椅调节(ESV)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
GLS/GLE-系列	167	座椅与车门	’驾驶员’电动座椅调节(ESV)	√	√	√	√	×	ACT0214, ACT0373, ACT0218, ACT0374, ACT0217, ACT0375, ACT0376, ACT0377	SP1075	×	×
GLS/GLE-系列	167	座椅与车门	’’前排乘客’座椅加热	√	√	√	√	×	×	×	×	×
GLS/GLE-系列	167	座椅与车门	’’驾驶员’座椅加热	√	√	√	√	×	×	×	×	×
GLS/GLE-系列	167	座椅与车门	S158/11 （左侧第2排座椅开关组）	√	√	√	×	×	×	×	×	×
GLS/GLE-系列	167	座椅与车门	S158/12 （右侧第2排座椅开关组）	√	√	√	×	×	×	×	×	×
GLS/GLE-系列	167	座椅与车门	S158/13 （座椅开关组（左侧载物舱））	√	√	√	×	×	×	×	×	×
GLS/GLE-系列	167	座椅与车门	S158/14 （座椅开关组（右侧载物舱））	√	√	√	×	×	×	×	×	×
GLS/GLE-系列	167	座椅与车门	S22 （驾驶员侧车门座椅调节开关）	√	√	√	√	×	×	×	×	×
GLS/GLE-系列	167	座椅与车门	S23 （前排乘客侧车门座椅调节开关）	√	√	√	√	×	×	×	×	×
GLS/GLE-系列	167	座椅与车门	S47/2 （驾驶员侧车门开关模块）	√	√	√	√	×	×	×	×	×
GLS/GLE-系列	167	座椅与车门	S47/3 （前排乘客侧车门开关模块）	√	√	√	√	×	×	×	×	×
GLS/GLE-系列	167	座椅与车门	S51/1 （驾驶员座椅智能气候控制开关组）	√	√	√	√	×	×	×	×	×
GLS/GLE-系列	167	座椅与车门	S51/2 （前排乘客座椅智能气候控制开关组）	√	√	√	√	×	×	×	×	×
GLS/GLE-系列	167	座椅与车门	S51/5 （左侧第3排座椅加热器开关）	√	√	√	√	×	×	×	×	×
GLS/GLE-系列	167	座椅与车门	S51/6 （右侧第3排座椅加热器开关）	√	√	√	√	×	×	×	×	×

GLS/GLE-系列	167	车身	前部信号采集及促动控制模组 (N10/6) (SAMF)	√	√	√	√	×	ACT0731, ACT0732, ACT0733, ACT0734, ACT0344, ACT0735, ACT0736, ACT0675, ACT0737, ACT0676, ACT0738, ACT0739, ACT0740, ACT0741, ACT0466, ACT0742, ACT0743, ACT0744, ACT0745, ACT0746, ACT0747, ACT0748, ACT0749	×	×	×
GLS/GLE-系列	167	车身	后部信号采集及促动控制模组 (N10/8) (SAMR)	√	√	√	√	×	ACT0750, ACT0240, ACT0751, ACT0752, ACT0242, ACT0733, ACT0241, ACT0753, ACT0754, ACT0755, ACT0756, ACT0757, ACT0758, ACT0759, ACT0760, ACT0761, ACT0762, ACT0763, ACT0764, ACT0765, ACT0766, ACT0767, ACT0768, ACT0769, ACT0682, ACT0770, ACT0771	×	×	×
GLS/GLE-系列	167	车身	“全景滑动天窗”控制模块 (PSD)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
GLS/GLE-系列	167	车身	“全景滑动天窗”控制模块 (PSD)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
GLS/GLE-系列	167	车身	右前照明单元发光二极管 (LED) 矩阵 (SG-LML-VR)	√	√	√	√	×	ACT0299, ACT0818, ACT0300, ACT0819	SP1095, SP1096	×	×
GLS/GLE-系列	167	车身	左前自适应安全带拉紧器 (REVGUS VL)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
GLS/GLE-系列	167	车身	左前自适应安全带拉紧器 (REVGUS VL)	√	√	√	√	×	ACT0209	×	×	×
GLS/GLE-系列	167	车身	右前自适应安全带拉紧器 (REVGUS VR)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
GLS/GLE-系列	167	车身	右前自适应安全带拉紧器 (REVGUS VR)	√	√	√	√	×	ACT0213	×	×	×
GLS/GLE-系列	167	底盘	电控车辆稳定行驶系统 (N30/4) (ESP)	√	√	√	√	√	ACT0069, ACT0070, ACT0615, ACT0285, ACT0286, ACT0287, ACT0288	SP1173, SP1174, SP1175, SP1176, SP1177, SP1178, SP1179, SP1180, SP1362, SP1182	×	×
GLS/GLE-系列	167	底盘	电控车辆稳定行驶系统 (N30/4) (ESP)	√	√	√	√	√	ACT0069, ACT0070, ACT0873, ACT0285, ACT0286, ACT0287, ACT0288	SP1173, SP1174, SP1175, SP1176, SP1177, SP1178, SP1361, SP1180, SP1362, SP1182	×	×
GLS/GLE-系列	167	空调	驻车加热无线电遥控器 (TSTH)	√	√	√	√	×	ACT0203, ACT0418	×	×	×
GLS/GLE-系列	167	车身	已激活的安全带锁扣 (AGS)	√	√	√	√	×	ACT0808, ACT0809, ACT0810, ACT0811	×	×	×
GLS/GLE-系列	167	驾驶	集成式起动机发电机 (ISG)	√	√	√	×	×	×	×	×	×
GLS/GLE-系列	167	驾驶	集成式起动机发电机 (ISG)	√	√	√	√	×	×	SP1363	×	×
GLS/GLE-系列	167	车身	数据通信控制单元 (DCCU) - 直流充电连接单元	√	√	√	√	×	×	×	×	×

GLS/GLE-系列	167	车身	主动式发动机支承 (AMLA)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
GLS/GLE-系列	167	驾驶	排气系统的发声器 (SG SOGE AGA)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
GLS/GLE-系列	167	底盘	自适应减震系统 (N51/5) (ADS)	√	√	√	√	×	×	SP1061	×	×
GLS/GLE-系列	167	底盘	自适应减震系统 (N51/5) (ADS)	√	√	√	√	×	×	SP1061	×	×
GLS/GLE-系列	167	车身	蓄电池管理系统 (BMS)	√	√	√	√	×	ACT0453, ACT0454, ACT0455	SP1196	×	×
GLS/GLE-系列	167	车身	防眩内部后视镜 (DBE)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
GLS/GLE-系列	167	车身	车内活动传感器 (EDW)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
GLS/GLE-系列	167	车身	风挡玻璃雨刮器 (FSW )	√	√	√	√	×	×	×	×	×
GLS/GLE-系列	167	车身	方向盘电子装置 (LRE)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
GLS/GLE-系列	167	车身	多功能控制单元 (MSS)	√	√	√	√	×	ACT0204	×	×	×
GLS/GLE-系列	167	驾驶	选择性催化还原 (SCR)	√	√	√	√	×	ACT0424, ACT0425, ACT0426, ACT0427, ACT0428, ACT0429	SP1183, SP1184	×	×
GLS/GLE-系列	167	底盘	左前悬架支柱	√	√	√	√	×	ACT0637	×	×	×
GLS/GLE-系列	167	底盘	右前悬架支柱	√	√	√	√	×	ACT0638	×	×	×
GLS/GLE-系列	167	底盘	左前悬架支柱	√	√	√	√	×	ACT0870, ACT0871, ACT0872	×	×	×
GLS/GLE-系列	167	底盘	右前悬架支柱	√	√	√	√	×	ACT0870, ACT0871, ACT0872	×	×	×
GLS/GLE-系列	167	底盘	左后悬架支柱	√	√	√	√	×	ACT0870, ACT0871, ACT0872	×	×	×
GLS/GLE-系列	167	底盘	右后悬架支柱	√	√	√	√	×	ACT0870, ACT0871, ACT0872	×	×	×
GLS/GLE-系列	167	车身	蓄电池传感器 (B95) (BSN)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
GLS/GLE-系列	167	车身	拖车识别装置 (AHE)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
GLS/GLE-系列	167	底盘	空气悬挂系统 (AIRMATIC)	√	√	√	√	×	ACT0861, ACT0632, ACT0862, ACT0039, ACT0167, ACT0168, ACT0169, ACT0170, ACT0863, ACT0864, ACT0865, ACT0866, ACT0867	SP1061	×	×
GLS/GLE-系列	167	底盘	空气悬挂系统 (AIRMATIC)	√	√	√	√	×	ACT0868, ACT0869, ACT0039, ACT0167, ACT0168, ACT0169, ACT0170, ACT0863, ACT0864, ACT0865, ACT0866	SP1061	×	×
GLS/GLE-系列	167	底盘	电动动力转向 (ES)	√	√	√	√	×	×	SP1071	×	×

GLS/GLE-系列	167	车身	电子点火开关 (EVS)	√	√	√	√	×	ACT0372	×	×	×
GLS/GLE-系列	167	车身	锂离子蓄电池 (LIB)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
GLS/GLE-系列	167	车身	锂离子蓄电池 (LIB)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
GLS/GLE-系列	167	车身	锂离子蓄电池 (LIB)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
GLS/GLE-系列	167	车身	重量传感系统 (N110) (WSS)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
GLS/GLE-系列	167	车身	全景滑动天窗 (PSD)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
GLS/GLE-系列	167	驾驶	功率电子装置 (SG EM)	√	√	√	√	×	ACT0451, ACT0452	SP1192, SP1193, SP1194, SP1195, SP1149	×	×
GLS/GLE-系列	167	车身	电动车发声器 (SG SOGE)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
GLS/GLE-系列	167	车身	辅助防护装置 (SRS)	√	√	√	√	√	×	×	×	×
GLS/GLE-系列	167	空调	辅助暖气系统 (STH)	√	√	√	√	×	ACT0202	×	×	×
GLS/GLE-系列	167	车身	左前照明单元LED矩阵 (SG LML VL)	√	√	√	√	×	ACT0299, ACT0818, ACT0819, ACT0300	SP1089, SP1090	×	×
GLS/GLE-系列	167	车身	车库开门器 (A67n2) (GTO)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
GLS/GLE-系列	167	车身	环境照明灯 (AML)	√	√	√	√	×	ACT0389, ACT0390, ACT0391, ACT0392, ACT0393, ACT0394, ACT0395, ACT0396, ACT0043	SP1148	×	×
GLS/GLE-系列	167	车身	车顶控制板 (DBE)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
GLS/GLE-系列	167	驾驶	电动差速锁 (EAGGS)	√	√	√	√	×	ACT0817	SP1154	×	×
GLS/GLE-系列	167	车身	手势传感器 (GES)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
GLS/GLE-系列	167	车身	转向柱模块 (MRM)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
GLS/GLE-系列	167	车身	警报喇叭 (H3/1) (AS)	√	√	√	√	×	ACT0309, ACT0466, ACT0467	×	×	×
GLS/GLE-系列	167	底盘	驱动机构 (AMG DRVU)	√	√	√	√	×	ACT0401, ACT0402, ACT0403, ACT0404	SP1152, SP1153, SP1154	×	×
GLS/GLE-系列	167	车身	手动识别 (HE)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
GLS/GLE-系列	167	车身	充电装置 (SG LG)	√	√	√	√	×	ACT0405, ACT0406, ACT0407, ACT0408, ACT0409, ACT0410	×	×	×
GLS/GLE-系列	167	车身	左侧大灯 (SG SW L)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
GLS/GLE-系列	167	车身	右侧大灯 (SG SW R)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
GLS/GLE-系列	167	驾驶	燃油泵 (FSCU)	√	√	√	√	×	×	×	×	×

GLS/GLE-系列	167	驾驶	分动箱 (VG)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
GLS/GLE-系列	167	空调	空调 (KLA)	√	√	√	×	×	×	×	×	×
GLS/GLE-系列	167	空调	空调 (KLA)	√	√	√	×	×	×	×	×	×
GLS/GLE-系列	167	空调	空调 (KLA)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
GLS/GLE-系列	167	空调	空调 (KLA)	√	√	√	√	×	ACT0416, ACT0182, ACT0417, ACT0186, ACT0194, ACT0195, ACT0197, ACT0196, ACT0028, ACT0188	SP1065, SP1066, SP1067, SP1158, SP1159	×	×
GLS/GLE-系列	167	空调	空调 (KLA)	√	√	√	√	×	ACT0772, ACT0417, ACT0183, ACT0773, ACT0774, ACT0204, ACT0775, ACT0003, ACT0776, ACT0190, ACT0666, ACT0777, ACT0189, ACT0778, ACT0779, ACT0188, ACT0780, ACT0781, ACT0782, ACT0664, ACT0783, ACT0663, ACT0784, ACT0785, ACT0786, ACT0787, ACT0788, ACT0789, ACT0790, ACT0791, ACT0656, ACT0657, ACT0784, ACT0785, ACT0786, ACT0787, ACT0788, ACT0789, ACT0790, ACT0791, ACT0792, ACT0793, ACT0784, ACT0785, ACT0786, ACT0787, ACT0788, ACT0789, ACT0791, ACT0653, ACT0656, ACT0657, ACT0784, ACT0785, ACT0789, ACT0790, ACT0792, ACT0793, ACT0194, ACT0648, ACT0649, ACT0650, ACT0651, ACT0654, ACT0655, ACT0794, ACT0795, ACT0796, ACT0797, ACT0798, ACT0799, ACT0800, ACT0792, ACT0793, ACT0656, 1380000, 1380001, 1380002	SP1066, SP1065, SP1067, SP1358, SP1158	×	×
GLS/GLE-系列	167	车身	雨量/光线传感器 (B38/2) (RGLS)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
GLS/GLE-系列	167	车身	直流/直流变换器 (DC/DC)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
GLS/GLE-系列	167	驾驶	N127 (传动系统控制单元)	√	√	√	×	×	×	×	×	×



GLS/GLE- 系列	167	驾驶	N127 （传动系统控制单元）	√	√	√	√	×	ACT0028, ACT0430, ACT0431, ACT0432, ACT0433, ACT0007, ACT0434, ACT0435, ACT0436, ACT0437, ACT0438, ACT0439, ACT0440, ACT0441, ACT0442, ACT0443, ACT0444, ACT0445, ACT0446, ACT0447, ACT0448, ACT0449, ACT0450	SP1185, SP1042, SP1025, SP1186, SP1187, SP1188, SP1189, SP1190, SP1191	×	×
GLS/GLE- 系列	167	车身	N25/6 （后排乘客区座椅加热器控制单元）	√	√	√	√	×	ACT0855, ACT0856, ACT0857, ACT0858, ACT0859	×	×	×
GLS/GLE- 系列	167	驾驶	N3/10-内燃机M178的发动机电子设备MED1775	√	√	√	√	√	ACT0002, ACT0028, ACT0431, ACT0432, ACT0433, ACT0874, ACT0875, ACT0435, ACT0706, ACT0464, ACT0707, ACT0465, ACT0708, ACT0876, ACT0877, ACT0878, ACT0436, ACT0457, ACT0879, ACT0714, ACT0715, ACT0022, ACT0880, ACT0881	SP1017, SP1109, SP1110, SP1364, SP1365, SP1366, SP1112, SP1201, SP1202, SP1001, SP1186, SP1367, SP1200, SP1000	×	×
GLS/GLE- 系列	167	驾驶	N3/10-内燃机M256的发动机电子设备MRG1	√	√	√	√	√	ACT0002, ACT0025, ACT0005, ACT0022, ACT0456, ACT0329, ACT0325, ACT0328, ACT0323, ACT0324, ACT0461, ACT0882, ACT0011, ACT0341	SP1001, SP1004, SP1200, SP1201, SP1202, SP1110, SP1109, SP1138, SP1017, SP1366, SP1112, SP1000	×	×
GLS/GLE- 系列	167	驾驶	N3/10-内燃机M260/M264的发动机电子设备MED41	√	√	√	√	√	ACT0330, ACT0003, ACT0460, ACT0323, ACT0324, ACT0333, ACT0457, ACT0328, ACT0331, ACT0332, ACT0004, ACT0005, ACT0456, ACT0002, ACT0461, ACT0329, ACT0022, ACT0325, ACT0462	SP1198, SP1117	×	×
GLS/GLE- 系列	167	驾驶	N3/10-内燃机M274的发动机电子设备MED40	√	√	√	√	√	ACT0002, ACT0005, ACT0461, ACT0322, ACT0323, ACT0324, ACT0325, ACT0326, ACT0025, ACT0327, ACT0328, ACT0329, ACT0022, ACT0024, ACT0330, ACT0331, ACT0332, ACT0333, ACT0334	SP1017, SP1004, SP1000	×	×
GLS/GLE- 系列	167	驾驶	N3/9-内燃机OM654的发动机电子设备MRD1	√	√	√	√	√	ACT0001, ACT0005, ACT0006, ACT0321, ACT0008, ACT0009, ACT0010, ACT0322, ACT0011, ACT0012, ACT0016, ACT0018, ACT0022, ACT0023, ACT0024, ACT0026, ACT0000, ACT0338, ACT0339, ACT0340, ACT0341	SP1001, SP1000, SP1130, SP1125, SP1131, SP1126, SP1132, SP1133, SP1134, SP1135, SP1017, SP1136, SP1137, SP1024, SP1138, SP1139, SP1015, SP1140, SP1141, SP1142, SP1143, SP1021, SP1022, SP1144	×	×
GLS/GLE- 系列	167	车身	N38 （车尾转化模块）	√	√	√	√	×	×	×	×	×

GLS/GLE- 系列	167	车身	N5 （扶手加热器控制单元）	√	√	√	√	×	ACT0822, ACT0823, ACT0824, ACT0825, ACT0826, ACT0827, ACT0828, ACT0829, ACT0830, ACT0831, ACT0832, ACT0833, ACT0834, ACT0835, ACT0836, ACT0837, ACT0838, ACT0839, ACT0834, ACT0835, ACT0836, ACT0840, ACT0841, ACT0842, ACT0843, ACT0834, ACT0840, ACT0841, ACT0842, ACT0843, ACT0844, ACT0845, ACT0846, ACT0847, ACT0848, ACT0849, ACT0850, ACT0851, ACT0852, ACT0853, ACT0834, ACT0837, ACT0844, ACT0845, ACT0846, ACT0847, ACT0848, ACT0849, ACT0850, ACT0851, ACT0853, ACT0842, ACT0843, ACT0854	SP1359, SP1360	×	×
GLS/GLE- 系列	167	空调	N61 （风挡玻璃加热器控制单元）	√	√	√	×	×	×	×	×	×
GLS/GLE- 系列	167	驾驶	Y3/8n4-9档变速箱的变速箱控制系统	√	√	√	√	√	ACT0595, ACT0312, ACT0596, ACT0716, ACT0317	SP1308, SP1313, SP1314, SP1302, SP1353, SP1309, SP1354, SP1299, SP1355, SP1356, SP1357, SP1315	×	×
Maybach	240	信息与通讯	用于电子通信服务的无线电通信	√	√	√	√	×	×	×	×	×
Maybach	240	信息与通讯	用于电子通信服务的无线电通信	√	√	√	√	×	×	×	×	×
Maybach	240	信息与通讯	用于电子通信服务的无线电通信	√	√	√	√	×	×	×	×	×
Maybach	240	信息与通讯	带通用接口的移动电话适配接头	√	√	√	√	×	×	×	×	×
Maybach	240	信息与通讯	带保养周期显示的组合仪表(KIW)	√	√	√	√	×	ACT1998, ACT0487	×	×	×
Maybach	240	座椅与车门	左后电动座椅调节装置(ESV HL)	√	√	√	√	×	ACT1460, ACT1461, ACT2034, ACT2035, ACT1813, ACT1814, ACT1815	×	×	×
Maybach	240	座椅与车门	右后电动座椅调节装置(ESV HR)	√	√	√	√	×	ACT1460, ACT1461, ACT2034, ACT2035, ACT1813, ACT1814, ACT1815	×	×	×
Maybach	240	信息与通讯	电视调谐器（后座区）(TV)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
Maybach	240	信息与通讯	电视调谐器（后座区）(TV)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
Maybach	240	座椅与车门	左后多仿形座椅靠背(MKL HL)	√	√	√	√	×	ACT0532, ACT1780, ACT0533, ACT0534, ACT2036	×	×	×
Maybach	240	座椅与车门	右后多仿形座椅靠背(MKL HR)	√	√	√	√	×	ACT0532, ACT1780, ACT0533, ACT0534, ACT2036	×	×	×
Maybach	240	座椅与车门	左前多仿形座椅靠背(MKL VL)	√	√	√	√	×	ACT0532, ACT1780, ACT0533, ACT0534, ACT2036	×	×	×
Maybach	240	座椅与车门	右前多仿形座椅靠背(MKL VR)	√	√	√	√	×	ACT0532, ACT1780, ACT0533, ACT0534, ACT2036	×	×	×
Maybach	240	信息与通讯	转换盒（后座区）(CDW)	√	√	√	√	×	×	×	×	×

Maybach	240	座椅与车门	左前电动座椅调节 (ESV VL)	√	√	√	√	×	ACT1460, ACT1991, ACT2033, ACT1812, ACT1463, ACT1464, ACT1813, ACT1814, ACT1815, ACT1465	×	×	×
Maybach	240	座椅与车门	右前电动座椅调节 (ESV VR)	√	√	√	√	×	ACT1460, ACT1991, ACT2033, ACT1812, ACT1463, ACT1464, ACT1813, ACT1814, ACT1815	×	×	×
Maybach	240	座椅与车门	左后车门控制单元 (TSG HL)	√	√	√	√	×	ACT1343, ACT2038, ACT2039, ACT1936, ACT1561, ACT1418, ACT2037	×	×	×
Maybach	240	座椅与车门	右后车门控制单元 (TSG HR)	√	√	√	√	×	ACT1344, ACT2038, ACT2039, ACT1941, ACT1562, ACT1418, ACT2037	×	×	×
Maybach	240	座椅与车门	左前车门控制单元 (TSG VL)	√	√	√	√	×	ACT0520, ACT0522, ACT0256, ACT0525, ACT1610, ACT1418, ACT2037, ACT0524, ACT0526, ACT2038, ACT2039	×	×	×
Maybach	240	座椅与车门	右前车门控制单元 (TSG VR)	√	√	√	√	×	ACT0527, ACT1458, ACT0522, ACT0256, ACT0530, ACT1557, ACT1418, ACT2037, ACT0529, ACT0531, ACT2038, ACT2039	×	×	×
Maybach	240	座椅与车门	左侧电动车门拉紧 (TZL)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
Maybach	240	座椅与车门	右侧电动车门拉紧 (TZR)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
Maybach	240	信息与通讯	音频视频控制器 (AVC)	√	√	√	√	×	ACT2059, ACT2060	×	×	×
Maybach	240	座椅与车门	行李箱盖控制器 (HDS)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
Maybach	240	信息与通讯	左侧耳机发射器 (KTL)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
Maybach	240	信息与通讯	右侧耳机发射器 (KTR)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
Maybach	240	信息与通讯	电子通信服务 车门遥控解锁装置, 车门遥控联锁装置 (TELE AID)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
Maybach	240	信息与通讯	电子通信服务 紧急呼叫 (TELE AID)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
Maybach	240	信息与通讯	电子通信服务 防盗跟踪 (TELE AID)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
Maybach	240	信息与通讯	驻车定位系统 (PTS)	√	√	√	√	×	ACT1455, ACT1456	×	×	×
Maybach	240	信息与通讯	语音操纵系统 (SBS)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
Maybach	240	信息与通讯	电子通信服务 (TELE AID)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
Maybach	240	信息与通讯	电视调谐器 (AGW (音频网关)) (TV)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
Maybach	240	信息与通讯	转向柱模块 (MRM)	√	√	√	√	×	ACT1467, ACT1468	SP1077	×	×
Maybach	240	信息与通讯	卫星收音机 (SDAR)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
Maybach	240	信息与通讯	电视调谐器 (TV)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
Maybach	240	信息与通讯	音频网关 (MOST网络管理、诊断网关、收音机调谐器) (AGW)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
Maybach	240	信息与通讯	导航系统 (NAVI)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
Maybach	240	信息与通讯	控制单元 (TELE AID)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
Maybach	240	信息与通讯	音频 (AUDIO)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
Maybach	240	信息与通讯	盒子 (GPS)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
Maybach	240	信息与通讯	声音-音响系统	√	√	√	√	×	×	×	×	×
Maybach	240	信息与通讯	COMAND- 操作、显示和控制单元或音	√	√	√	√	×	×	×	×	×

Maybach	240	座椅与车门	N69/10 （隔板控制模块）(TWS)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
Maybach	240	车身	自动大灯照明距离调节和灯光控制	√	√	√	√	×	ACT0553	SP1251	×	×
Maybach	240	车身	副驾驶员信号探测和控制模块 (SAM)	√	√	√	√	×	ACT1999, ACT2000, ACT2001, ACT2002, ACT2003, ACT2004, ACT2005, ACT0344, ACT1838, ACT2010, ACT2011, ACT2012, ACT2013, ACT2014, ACT1474	×	×	×
Maybach	240	车身	专用车辆的多功能控制模块 (MSS)	√	√	√	√	×	ACT2020, ACT1925, ACT2021, ACT2022, ACT1927, ACT1928, ACT2023, ACT2024, ACT1922, ACT2025	×	×	×
Maybach	240	车身	驾驶员信号探测和控制模块 (SAM DRIVE)	√	√	√	√	×	ACT1999, ACT2000, ACT2001, ACT2002, ACT2003, ACT2004, ACT2005, ACT1443, ACT0344, ACT1444, ACT1445, ACT1475, ACT1632, ACT1625, ACT0514, ACT0562, ACT1390, ACT2006, ACT1530, ACT2007, ACT2008, ACT2009, ACT1531	×	×	×
Maybach	240	驾驶	雷达测距传感器控制单元 (SGR)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
Maybach	240	车身	后排信号获得和激活模块1 (SAM1)	√	√	√	√	×	ACT1398, ACT0242, ACT1307, ACT0753, ACT0755, ACT1290, ACT2015, ACT2016, ACT2017, ACT2018	×	×	×
Maybach	240	车身	后排信号获得和激活模块2 (SAM2)	√	√	√	√	×	ACT2015, ACT2019	×	×	×
Maybach	240	底盘	右侧电子感应制动控制 (SBC)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
Maybach	240	驾驶	电子变速箱控制系统 (EGS)	√	√	√	√	√	ACT1030	×	×	×
Maybach	240	驾驶	电子变速箱控制系统 (EGS)	√	√	√	√	√	ACT1030	×	×	×
Maybach	240	车身	车载电网控制单元 (BNS)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
Maybach	240	底盘	电控行车稳定系统 (ESP)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
Maybach	240	底盘	轮胎充气压力监控 (RDK)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
Maybach	240	底盘	电子感应制动控制 (SBC)	√	√	√	√	×	×	SP1527, SP1528, SP1529, SP1582, SP1583, SP1584, SP1585	×	×
Maybach	240	驾驶	电子选档杆模块 (EWM)	√	√	√	√	×	ACT1384	×	×	×
Maybach	240	空调	方向盘加热装置 (LRH)	√	√	√	√	×	ACT1566	×	×	×
Maybach	240	驾驶	发动机电控系统2.7.1 (ME 2.7.1)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
Maybach	240	驾驶	发动机电控系统2.7.2 (ME 2.7.2)	√	√	√	√	×	ACT1356, ACT0469, ACT0005, ACT0470, ACT0471, ACT1489, ACT0473, ACT0474, ACT1883, ACT0335, ACT0482	SP1209, SP1210, SP1524, SP1566, SP1526	×	×
Maybach	240	驾驶	发动机电控系统2.7.2 (ME 2.7.2)	√	√	√	√	×	ACT1356, ACT0469, ACT0005, ACT0470, ACT0471, ACT1489, ACT0473, ACT0474, ACT1883, ACT0335, ACT0482	SP1209, SP1210, SP1524, SP1566, SP1526	×	×

Maybach	240	底盘	空气悬挂系统 (AIRMATIC)	√	√	√	√	×	ACT1498, ACT1499, ACT1500, ACT1501, ACT1502, ACT1503, ACT1504, ACT1505, ACT1506, ACT0497, ACT0498, ACT0499, ACT0500, ACT0501, ACT0502, ACT1507, ACT1508, ACT1509, ACT1510, ACT0503, ACT1511.	SP1239, SP1240	×	×
Maybach	240	车身	中部车顶结点 (CRN)	√	√	√	√	×	ACT2032, ACT1125, ACT1544, ACT1545	×	×	×
Maybach	240	车身	车顶操作单元 (DBE)	√	√	√	√	×	ACT0898, ACT1125, ACT2030, ACT2031, ACT0344	×	×	×
Maybach	240	驾驶	车距控制系统 (DTR)	√	√	√	√	√	×	SP1077	×	×
Maybach	240	驾驶	车距控制系统 (DTR)	√	√	√	√	×	×	SP1077	×	×
Maybach	240	车身	电子点火开关 (EVS)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
Maybach	240	车身	气动控制单元 (PSE)	√	√	√	√	×	ACT2040, ACT1342	×	×	×
Maybach	240	车身	前部操作面板 (VBF)	√	√	√	√	×	ACT0508, ACT0344, ACT2026	×	×	×
Maybach	240	车身	重量传感系统 (WSS)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
Maybach	240	车身	后部控制板 (HBF)	√	√	√	√	×	ACT0344, ACT2027	×	×	×
Maybach	240	车身	遥控控制 (后部控制板) (BCG)	√	√	√	√	×	ACT2028, ACT2029	×	×	×
Maybach	240	车身	安全气囊 (AB)	√	√	√	√	√	×	×	×	×
Maybach	240	车身	安全气囊 (AB)	√	√	√	√	√	×	SP1237	×	×
Maybach	240	车身	系统诊断 (CAN) (SYSTEM DIAG)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
Maybach	240	空调	后座空调 (FONDKLA)	√	√	√	√	×	ACT2047, ACT2048, ACT1831, ACT1832, ACT2049, ACT2050, ACT1833, ACT1834, ACT2051, ACT2052, ACT2053, ACT2054, ACT1353, ACT0473, ACT0561, ACT0488, ACT2027, ACT2055, ACT2056, ACT2057, ACT2058.	×	×	×
Maybach	240	空调	驻车加热 (STH)	√	√	√	√	×	ACT0566, ACT0567, ACT0568	×	×	×
Maybach	240	车身	中央网关 (ZGW)	√	√	√	×	×	×	×	×	×
Maybach	240	驾驶	燃油泵 (FSCU)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
Maybach	240	空调	空调 (KLA)	√	√	√	√	×	ACT1823, ACT1824, ACT1825, ACT1826, ACT2041, ACT2042, ACT0794, ACT0795, ACT2043, ACT2044, ACT0556, ACT2045, ACT0559, ACT0473, ACT0561, ACT2046	SP1065, SP1252	×	×
S-系列	222	驾驶员辅助系统	左侧外后部内置雷达传感器 (IRS HLA)	√	√	√	√	×	×	SP1466	×	×
S-系列	222	驾驶员辅助系统	右侧外后部内置雷达传感器 (IRS HRA)	√	√	√	√	×	×	SP1467	×	×
S-系列	222	驾驶员辅助系统	控制单元“摄像机护罩”(KAB)	√	√	√	√	×	ACT0310, ACT0311	×	×	×
S-系列	222	驾驶员辅助系统	雷达传感器控制单元 (N62/1) (SGR)	√	√	√	√	×	×	SP1162, SP1163, SP1444	×	×
S-系列	222	驾驶员辅助系统	雷达传感器控制单元 (SGR)	√	√	√	√	×	ACT0419, ACT0420	SP1162, SP1163, SP1164	×	×
S-系列	222	驾驶员辅助系统	左后外侧短程雷达 (LR NBR)	√	√	√	√	×	×	SP1172	×	×
S-系列	222	驾驶员辅助系统	轮胎压力检测系统 (RDK)	√	√	√	√	×	ACT0078, ACT0079, ACT0081, ACT0080	SP1053	×	×
S-系列	222	驾驶员辅助系统	右后外侧短程雷达 (RR NBR)	√	√	√	√	×	×	SP1171	×	×

S-系列	222	驾驶员辅助系统	防御撞辅助系统(SG AWF)	√	√	√	√	×	×	SP1059	×	×
S-系列	222	驾驶员辅助系统	防御撞辅助系统(SG AWF)	√	√	√	√	×	ACT1169	SP1469, SP1470	×	×
S-系列	222	驾驶员辅助系统	多功能摄像机(单眼) (A40/11) (MFK)	√	√	√	√	×	ACT0181, ACT0065	SP1063	×	×
S-系列	222	驾驶员辅助系统	多功能摄像机(单眼) (A40/11) (MFK)	√	√	√	√	×	ACT0181, ACT0065	SP1155	×	×
S-系列	222	驾驶员辅助系统	多功能摄像机(立体) (A40/13) (MFK)	√	√	√	√	×	ACT0181, ACT0065	SP1063	×	×
S-系列	222	驾驶员辅助系统	多功能摄像机(立体) (A40/13) (MFK)	√	√	√	√	×	ACT0181, ACT0065	SP1063	×	×
S-系列	222	驾驶员辅助系统	限距控制系统(DTR)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
S-系列	222	驾驶员辅助系统	限距控制系统(DTR)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
S-系列	222	驾驶员辅助系统	限距控制系统(DTR)	√	√	√	√	×	×	SP1160, SP1161	×	×
S-系列	222	驾驶员辅助系统	驻车定位系统(PTS)	√	√	√	√	×	ACT0421, ACT0306	SP1165	×	×
S-系列	222	驾驶员辅助系统	倒车摄像机(RFK)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
S-系列	222	驾驶员辅助系统	倒车摄像机(RFK)	√	√	√	√	×	×	SP1151	×	×
S-系列	222	驾驶员辅助系统	夜视辅助 (N101) (NSA)	√	√	√	√	×	ACT1183, ACT0685	SP1063	×	×
S-系列	222	驾驶员辅助系统	驻车系统(N62) (PARK)	√	√	√	√	×	ACT0306	×	×	×
S-系列	222	驾驶员辅助系统	360° 摄像机(CAMERA)	√	√	√	√	×	×	SP1335, SP1204, SP1205, SP1206, SP1207, SP1208	×	×
S-系列	222	座椅与车门	带记忆功能的“前排乘客”电动座椅调节(ESA)	√	√	√	√	×	ACT0230, ACT0378, ACT0234, ACT0379, ACT0233, ACT1078, ACT0380, ACT0381, ACT0382	SP1432, SP1075, SP1074	×	×
S-系列	222	座椅与车门	带记忆功能的“驾驶员”电动座椅调节(ESV)	√	√	√	√	×	ACT0214, ACT0373, ACT0218, ACT0374, ACT0217, ACT1077, ACT0375, ACT0376, ACT0377	SP1432, SP1075, SP1074	×	×
S-系列	222	座椅与车门	后排乘客区左侧座椅加热器	√	√	√	√	×	×	×	×	×
S-系列	222	座椅与车门	后排乘客区右侧座椅加热器	√	√	√	√	×	×	×	×	×
S-系列	222	信息与通讯	车载智能信息服务控制单元(HERMES)	√	√	√	√	×	×	SP1046	×	×
S-系列	222	信息与通讯	后排乘客区内左侧显示屏(D FOL)	√	√	√	√	×	ACT1216, ACT1217, ACT1218, ACT0039, ACT1219	SP1482, SP1340	×	×
S-系列	222	信息与通讯	后排乘客区内右侧显示屏(D FOR)	√	√	√	√	×	ACT1216, ACT1217, ACT1218, ACT0039, ACT1219	SP1482, SP1340	×	×
S-系列	222	信息与通讯	后座区内的移动电话托座(MTAS FO)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
S-系列	222	座椅与车门	左前座椅按摩功能	√	√	√	√	×	ACT0860	×	×	×
S-系列	222	座椅与车门	右前座椅按摩功能	√	√	√	√	×	ACT0860	×	×	×
S-系列	222	座椅与车门	左后座椅按摩功能	√	√	√	√	×	ACT0860	×	×	×
S-系列	222	座椅与车门	右后座椅按摩功能	√	√	√	√	×	ACT0860	×	×	×
S-系列	222	座椅与车门	左后电动座椅调节(ESE_RL)	√	√	√	√	×	ACT1201, ACT1202, ACT1203, ACT1204, ACT1205, ACT1206	SP1075, SP1074	×	×
S-系列	222	座椅与车门	右后电动座椅调节(ESE_RR)	√	√	√	√	×	ACT1207, ACT1208, ACT1209, ACT1210, ACT1211, ACT1212, ACT1213, ACT1214	SP1075, SP1074	×	×
S-系列	222	座椅与车门	多仿形座椅气动泵(PPMKS)	√	√	√	√	×	ACT0619, ACT0621	×	×	×
S-系列	222	座椅与车门	多仿形座椅气动泵(PPMKS)	√	√	√	√	×	ACT0619, ACT0807	×	×	×
S-系列	222	座椅与车门	左后多仿形座椅(MKS)	√	√	√	√	×	ACT0383, ACT0806, ACT0384, ACT0386	×	×	×
S-系列	222	座椅与车门	右后多仿形座椅(MKS)	√	√	√	√	×	ACT0383, ACT0806, ACT0384, ACT0386	×	×	×



S-系列	222	座椅与车门	左前多仿形座椅(MKS)	√	√	√	√	×	ACT1180, ACT0383, ACT0806, ACT0384, ACT0387, ACT0388	×	×	×
S-系列	222	座椅与车门	右前多仿形座椅(MKS)	√	√	√	√	×	ACT1180, ACT0383, ACT0806, ACT0384, ACT0387, ACT0388	×	×	×
S-系列	222	信息与通讯	数字式收音机 谐调器单元(DAB)	√	√	√	√	×	ACT0198, ACT0087, ACT0199, ACT0039	×	×	×
S-系列	222	座椅与车门	尾门控制系统(HKS)	√	√	√	√	×	ACT1102, ACT1036, ACT0171, ACT0173	SP1434	×	×
S-系列	222	座椅与车门	尾门控制系统(HKS)	√	√	√	√	×	ACT1102, ACT1103	SP1433	×	×
S-系列	222	信息与通讯	远程信息处理(KOMO)	√	√	√	√	×	ACT0039, ACT0040, ACT0041, ACT0042, ACT0043, ACT0044	×	×	×
S-系列	222	信息与通讯	远程信息处理(KOMO)	√	√	√	√	×	ACT0043, ACT0058, ACT0059, ACT0039	×	×	×
S-系列	222	信息与通讯	远程信息处理(KOMO)	√	√	√	√	×	ACT0051, ACT0039, ACT0043, ACT0040, ACT0052, ACT0053, ACT0054, ACT0055, ACT0056, ACT0057	×	×	×
S-系列	222	信息与通讯	移动电话托座(MTAS)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
S-系列	222	信息与通讯	平视显示器(HUD)	√	√	√	√	×	ACT0210, ACT0212	×	×	×
S-系列	222	座椅与车门	左侧后车门(TSG HL)	√	√	√	×	×	×	×	×	×
S-系列	222	座椅与车门	左侧后车门(TSG HL)	√	√	√	×	×	×	×	×	×
S-系列	222	座椅与车门	左侧后车门(TSG HL)	√	√	√	×	×	×	×	×	×
S-系列	222	座椅与车门	左侧后车门(TSG HL)	√	√	√	√	×	ACT0360, ACT0361, ACT0362, ACT0363, ACT0725, ACT0688, ACT0347, ACT0364, ACT0726, ACT0366, ACT0727	SP1080, SP1146, SP1147	×	×
S-系列	222	座椅与车门	左侧后车门(TSG HL)	√	√	√	√	×	ACT0360, ACT0361, ACT0362, ACT0363, ACT0725, ACT0688, ACT0347, ACT0364, ACT0726, ACT0729, ACT0366	SP1080, SP1146, SP1147	×	×
S-系列	222	座椅与车门	左侧后车门(TSG HL)	√	√	√	√	×	ACT0687, ACT0686, ACT1073, ACT0688, ACT1074, ACT0362, ACT0363, ACT0725, ACT0360, ACT0361, ACT0271, ACT0727	SP1080	×	×
S-系列	222	座椅与车门	右侧前车门(TSG MF)	√	√	√	×	×	×	×	×	×
S-系列	222	座椅与车门	右侧前车门(TSG MF)	√	√	√	√	×	ACT0272, ACT0273, ACT0274, ACT0256, ACT0275, ACT0277, ACT0276, ACT1071, ACT0278, ACT0279, ACT0357, ACT1069, ACT0349, ACT1072, ACT0348, ACT0281, ACT0282, ACT0258, ACT0283, ACT0284, ACT0271	SP1080	×	×

S-系列	222	座椅与车门	右侧前车门(TSG MF)	√	√	√	√	×	ACT0353, ACT0274, ACT0273, ACT0354, ACT0722, ACT0283, ACT0284, ACT0281, ACT0282, ACT0723, ACT0355, ACT0278, ACT0356, ACT0357, ACT0347, ACT0279, ACT0348, ACT0349, ACT0358, ACT0359, ACT0724, ACT0720, ACT0721	SP1080, SP1146, SP1147	×	×
S-系列	222	座椅与车门	右侧前车门(TSG MF)	√	√	√	√	×	ACT1166, ACT0274, ACT0273, ACT1167, ACT0722, ACT0283, ACT0284, ACT0281, ACT0282, ACT0723, ACT0366, ACT0278, ACT1164, ACT0357, ACT0347, ACT0279, ACT0348, ACT0349, ACT0358, ACT0359, ACT1165, ACT0721, ACT0352	SP1080, SP1146, SP1147	×	×
S-系列	222	座椅与车门	右侧后车门(TSG MR)	√	√	√	×	×	×	×	×	×
S-系列	222	座椅与车门	右侧后车门(TSG MR)	√	√	√	×	×	×	×	×	×
S-系列	222	座椅与车门	右侧后车门(TSG MR)	√	√	√	×	×	×	×	×	×
S-系列	222	座椅与车门	右侧后车门(TSG MR)	√	√	√	√	×	ACT0367, ACT0368, ACT0369, ACT0370, ACT0728, ACT0692, ACT0347, ACT0371, ACT0365, ACT0729, ACT0366	SP1080, SP1146, SP1147	×	×
S-系列	222	座椅与车门	右侧后车门(TSG MR)	√	√	√	√	×	ACT0367, ACT0368, ACT0369, ACT0370, ACT0728, ACT0692, ACT0347, ACT0371, ACT0365, ACT0729, ACT0730, ACT0366	SP1080, SP1146, SP1147	×	×
S-系列	222	座椅与车门	右侧后车门(TSG MR)	√	√	√	√	×	ACT0691, ACT0690, ACT1075, ACT0692, ACT1069, ACT1076, ACT0369, ACT0370, ACT0728, ACT0367, ACT0368, ACT0730, ACT0271	SP1080	×	×
S-系列	222	座椅与车门	左侧前车门(TSG VL)	√	√	√	×	×	×	×	×	×
S-系列	222	座椅与车门	左侧前车门(TSG VL)	√	√	√	√	×	ACT0253, ACT0254, ACT0255, ACT0256, ACT0257, ACT0260, ACT0259, ACT1068, ACT0261, ACT0263, ACT0346, ACT1069, ACT0349, ACT1070, ACT0348, ACT0267, ACT0268, ACT0258, ACT0270, ACT0269, ACT0271	SP1080	×	×
S-系列	222	座椅与车门	左侧前车门(TSG VL)	√	√	√	√	×	ACT0342, ACT0255, ACT0254, ACT0343, ACT0717, ACT0269, ACT0361, ACT0267, ACT0268, ACT0718, ACT0344, ACT0261, ACT0345, ACT0346, ACT0347, ACT0263, ACT0348, ACT0349, ACT0350, ACT0351, ACT0719, ACT0720, ACT0721	SP1080, SP1146, SP1147	×	×



S-系列	222	座椅与车门	左侧前车门(TSG VL)	√	√	√	√	×	ACT1162, ACT0255, ACT0254, ACT1163, ACT0717, ACT0269, ACT0270, ACT0267, ACT0268, ACT0718, ACT0366, ACT0261, ACT1164, ACT0346, ACT0347, ACT0263, ACT0348, ACT0349, ACT0350, ACT0351, ACT1165, ACT0721, ACT0352	SP1080, SP1146, SP1147	×	×
S-系列	222	信息与通讯	电视调谐器(TV)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
S-系列	222	信息与通讯	电视调谐器(TV)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
S-系列	222	信息与通讯	电视调谐器(TV)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
S-系列	222	信息与通讯	电视调谐器(TV)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
S-系列	222	信息与通讯	下部操作区(UBF)	√	√	√	×	×	×	×	×	×
S-系列	222	信息与通讯	电话键盘	√	√	√	×	×	×	×	×	×
S-系列	222	信息与通讯	组合仪表 (A1) (IC)	√	√	√	√	×	ACT0397, ACT0048, ACT0210, ACT0398, ACT0399, ACT0050, ACT0400, ACT0039	SP1043, SP1044, SP1045	×	×
S-系列	222	信息与通讯	仪表盘(KI)	√	√	√	√	×	ACT0397, ACT0048, ACT0210, ACT0398, ACT0399, ACT0960, ACT0050, ACT0400	SP1043, SP1044, SP1045, SP1376	×	×
S-系列	222	信息与通讯	触摸垫(TPAD)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
S-系列	222	信息与通讯	触摸垫(TPAD)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
S-系列	222	信息与通讯	电话(CTEL)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
S-系列	222	信息与通讯	声音-音响系统	√	√	√	√	×	×	×	×	×
S-系列	222	信息与通讯	声音-音响系统	√	√	√	√	×	×	×	×	×
S-系列	222	信息与通讯	音频/驾驶室管理及数据系统操作单元(ZBE)	√	√	√	√	×	ACT0041, ACT1181	×	×	×
S-系列	222	信息与通讯	音频/驾驶室管理及数据系统操作单元(ZBE)	√	√	√	√	×	ACT0041, ACT1181	×	×	×
S-系列	222	信息与通讯	音频/驾驶室管理及数据系统显示屏(ZAN)	√	√	√	√	×	ACT0090, ACT1182, ACT0291, ACT0043, ACT0039	×	×	×
S-系列	222	信息与通讯	音频/驾驶室管理及数据系统显示屏(ZAN)	√	√	√	√	×	ACT0206, ACT0959, ACT0291, ACT0039	×	×	×
S-系列	222	信息与通讯	'后排座椅娱乐系统'控制单元(AVE H)	√	√	√	√	×	ACT0043, ACT0206, ACT1220, ACT0039, ACT0083, ACT1221, ACT1222, ACT1223, ACT1224	SP1057, SP1483	×	×
S-系列	222	信息与通讯	'后排座椅娱乐系统'控制单元(AVE H)	√	√	√	√	×	ACT0043, ACT1225, ACT1226, ACT0039, ACT0083, ACT1227, ACT0103	×	×	×
S-系列	222	座椅与车门	'副驾驶员座椅'腰部支撑(N32/24)(BFS LSE)	√	√	√	√	×	ACT1185, ACT1186	×	×	×
S-系列	222	座椅与车门	'驾驶员座椅'腰部支撑(N32/23)(LSE FS)	√	√	√	√	×	ACT1185, ACT1186	×	×	×
S-系列	222	座椅与车门	'前排乘客'座椅加热	√	√	√	√	×	×	×	×	×
S-系列	222	座椅与车门	'驾驶员'座椅加热	√	√	√	√	×	×	×	×	×
S-系列	222	信息与通讯	AUDIO-音频系统或驾驶室管理及数据系统(A2-A40/3)	√	√	√	√	×	×	×	×	×

S-系列	222	信息与通讯	AUDIO-音频系统或驾驶室管理及数据系统 (A2-A40/3)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
S-系列	222	信息与通讯	AUDIO-音频系统或驾驶室管理及数据系统 (A2-A40/3)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
S-系列	222	信息与通讯	AUDIO-音频系统或驾驶室管理及数据系统 (A2-A40/3)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
S-系列	222	信息与通讯	AUDIO-音频系统或驾驶室管理及数据系统 (A2-A40/3)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
S-系列	222	信息与通讯	AUDIO-音频系统或驾驶室管理及数据系统 (A2-A40/3)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
S-系列	222	座椅与车门	S22 (驾驶员侧车门座椅调节开关)	√	√	√	×	×	×	×	×	×
S-系列	222	座椅与车门	S23 (前排乘客侧车门座椅调节开	√	√	√	×	×	×	×	×	×
S-系列	222	座椅与车门	S47/2 (驾驶员侧车门开关模块)	√	√	√	×	×	×	×	×	×
S-系列	222	座椅与车门	S47/3 (前排乘客侧车门开关模块)	√	√	√	×	×	×	×	×	×
S-系列	222	车身	灭火系统和紧急情况新鲜空气系统 (FLANFS)	√	√	√	√	×	ACT1228, ACT1229, ACT1230, ACT1231, ACT1232, ACT1233, ACT1234, ACT1235	×	×	×
S-系列	222	车身	前部信号采集及促动控制模组 (N10/6) (SAMF)	√	√	√	√	×	ACT0731, ACT0732, ACT0733, ACT0734, ACT0344, ACT0735, ACT0736, ACT0675, ACT0737, ACT0676, ACT0738, ACT0739, ACT0740, ACT0741, ACT0466, ACT0742, ACT0743, ACT0744, ACT0745, ACT0746, ACT0747, ACT0748, ACT0749	×	×	×
S-系列	222	车身	前部信号采集及促动控制模组 (N10/6) (SAMF)	√	√	√	√	×	ACT1079, ACT1080, ACT1081, ACT0731, ACT0732, ACT0344, ACT0735, ACT0737, ACT0736, ACT0675, ACT0676, ACT0738, ACT1082, ACT1083, ACT1084, ACT1085, ACT0921, ACT0466, ACT0744, ACT0745, ACT0746	×	×	×
S-系列	222	车身	后部信号采集及促动控制模组 (N10/8) (SAMR)	√	√	√	√	×	ACT0750, ACT0240, ACT0751, ACT0752, ACT0242, ACT0733, ACT0241, ACT0753, ACT0754, ACT0755, ACT0756, ACT0757, ACT0758, ACT0759, ACT0760, ACT0761, ACT0762, ACT0763, ACT0764, ACT0765, ACT0766, ACT0767, ACT0768, ACT0769, ACT0682, ACT0770, ACT0771	×	×	×

S-系列	222	车身	后部信号采集及促动控制模组 (N10/8) (SAMR)	√	√	√	√	×	ACT0750, ACT1086, ACT0240, ACT1087, ACT1088, ACT0242, ACT0904, ACT0241, ACT0753, ACT0755, ACT1089, ACT1090, ACT1091, ACT1092, ACT1093, ACT1094, ACT0762, ACT1095, ACT0761, ACT1096, ACT0769, ACT0766, ACT1097, ACT1098, ACT0920, ACT0770, ACT0805, ACT1099, ACT1100, ACT1101	×	×	×
S-系列	222	车身	“全景滑动天窗”控制模块 (PSD)	√	√	√	√	×	ACT0207, ACT1104, ACT1105	SP1072	×	×
S-系列	222	车身	右前照明单元发光二极管 (LED) 矩阵 (SG-LML-VR)	√	√	√	√	×	ACT0299, ACT0818, ACT0300, ACT0819	SP1095, SP1096	×	×
S-系列	222	车身	仪表板按钮组, 驾驶员侧	√	√	√	√	×	×	×	×	×
S-系列	222	车身	后排左侧车内活动传感器 (IRSS-FOL)	√	√	√	×	×	ACT1130	×	×	×
S-系列	222	车身	后排右侧车内活动传感器 (IRSS-FOR)	√	√	√	×	×	ACT1129	×	×	×
S-系列	222	车身	左前自适应安全带拉紧器 (REVGUS VL)	√	√	√	√	×	ACT0209	×	×	×
S-系列	222	车身	右前自适应安全带拉紧器 (REVGUS VR)	√	√	√	√	×	ACT0213	×	×	×
S-系列	222	车身	组合式车内后视镜车费表 (STM)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
S-系列	222	底盘	电控车辆稳定行驶系统 (N30/4) (ESP)	√	√	√	√	√	ACT0069, ACT0070, ACT0615, ACT0285, ACT0286, ACT0287, ACT0288	SP1173, SP1174, SP1175, SP1176, SP1177, SP1178, SP1179, SP1180, SP1362, SP1182	×	×
S-系列	222	底盘	电控车辆稳定行驶系统 (N30/4) (ESP)	√	√	√	√	×	ACT0615, ACT0698, ACT0069, ACT0070, ACT1198	SP1051, SP1328, SP1329, SP1384	×	×
S-系列	222	空调	驻车加热无线电遥控器 (TSTH)	√	√	√	√	×	ACT0203, ACT0418	×	×	×
S-系列	222	车身	仪表板按钮组, 中部	√	√	√	√	×	×	×	×	×
S-系列	222	车身	已激活的安全带锁扣 (AGS)	√	√	√	√	×	ACT0808, ACT0809, ACT0810, ACT0811	×	×	×
S-系列	222	驾驶	“燃油泵”控制单元 (FSCU)	√	√	√	√	×	ACT0252, ACT0320	×	×	×
S-系列	222	驾驶	触觉式油门踏板模块 (HPPM)	√	√	√	√	×	ACT1123, ACT1124	×	×	×
S-系列	222	车身	左前车内活动传感器 (IRSS-VL)	√	√	√	×	×	ACT1127	×	×	×
S-系列	222	车身	右前车内活动传感器 (IRSS-VR)	√	√	√	×	×	ACT1128	×	×	×
S-系列	222	驾驶	集成式起动机发电机 (ISG)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
S-系列	222	驾驶	集成式起动机发电机 (ISG)	√	√	√	√	×	×	SP1363	×	×
S-系列	222	车身	魔法天窗控制单元 (N53) (MSC)	√	√	√	√	×	ACT0886	×	×	×
S-系列	222	底盘	自适应减震系统 (N51/5) (ADS)	√	√	√	√	×	ACT0629, ACT1132, ACT0632, ACT0631, ACT0633, ACT0634, ACT0635, ACT0636, ACT0167, ACT0168, ACT0169, ACT0170, ACT0637, ACT0638, ACT0640, ACT0639, ACT0628	SP1061, SP1337	×	×
S-系列	222	车身	蓄电池管理系统 (BMS)	√	√	√	√	×	ACT0453, ACT0454, ACT0455	SP1196	×	×
S-系列	222	车身	蓄电池管理系统 (BMS)	√	√	√	√	×	ACT0781, ACT1134	SP1381, SP1192	×	×
S-系列	222	车身	蓄电池管理系统 (BMS)	√	√	√	√	×	ACT1135, ACT0453, ACT0410, ACT0607	SP1196	×	×
S-系列	222	车身	防眩内部后视镜 (DBE)	√	√	√	√	×	×	×	×	×

S-系列	222	底盘	电动驻车制动器 (EPB)	√	√	√	√	×	ACT0285, ACT0286, ACT0287, ACT0288	SP1441, SP1442, SP1175	×	×
S-系列	222	车身	风挡玻璃雨刮器 (FSW )	√	√	√	√	×	ACT1184	×	×	×
S-系列	222	车身	方向盘电子装置 (LRE)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
S-系列	222	车身	多功能控制单元 (MSS)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
S-系列	222	车身	多功能控制单元 (MSS)	√	√	√	√	×	ACT0204	×	×	×
S-系列	222	车身	防眩内部后视镜 (SAM)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
S-系列	222	驾驶	选择性催化还原 (SCR)	√	√	√	√	×	ACT0424, ACT0425, ACT0426, ACT0427, ACT0428, ACT0429	SP1183, SP1184	×	×
S-系列	222	驾驶	选择性催化还原 (SCR)	√	√	√	√	×	ACT0424, ACT0605, ACT0425, ACT0426, ACT0427, ACT0601	SP1184, SP1320, SP1183, SP1317, SP1316, SP1023	×	×
S-系列	222	车身	蓄电池传感器 (B95) (BSN)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
S-系列	222	车身	蓄电池传感器 (B95) (BSN)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
S-系列	222	驾驶	功率电子装置 (N129/1) (SG EM)	√	√	√	√	×	ACT0451, ACT0452	SP1192, SP1453, SP1454	×	×
S-系列	222	底盘	主动车身控制 (N51/2) (ABC)	√	√	√	√	×	ACT0632, ACT0631, ACT1187, ACT1188, ACT1189, ACT1190, ACT1191, ACT1192, ACT1193, ACT1194, ACT1195, ACT1196, ACT1197	SP1472, SP1473, SP1061, SP1474, SP1475, SP1476, SP1477	×	×
S-系列	222	车身	辅助防护装置 (气囊) (SRS)	√	√	√	√	√	×	×	×	×
S-系列	222	车身	拖车识别装置 (AHE)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
S-系列	222	车身	拖车识别装置 (AHE)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
S-系列	222	车身	颈部暖风系统 (AIRSCARF)	√	√	√	√	×	ACT1126	×	×	×
S-系列	222	底盘	电动动力转向 (ES)	√	√	√	√	×	×	SP1071	×	×
S-系列	222	底盘	电动动力转向 (ES)	√	√	√	√	×	×	SP1071, SP1166	×	×
S-系列	222	底盘	电动动力转向 (ES)	√	√	√	√	×	×	SP1344, SP1166	×	×
S-系列	222	车身	电子点火开关 (EVS)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
S-系列	222	车身	电子点火开关 (EVS)	√	√	√	√	×	ACT1067	×	×	×
S-系列	222	车身	锂离子蓄电池 (LIB)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
S-系列	222	车身	锂离子蓄电池 (LIB)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
S-系列	222	车身	锂离子蓄电池 (LIB)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
S-系列	222	车身	重量传感系统 (N110) (WSS)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
S-系列	222	车身	后排控制单元 (REAR)	√	√	√	√	×	ACT1114, ACT1115, ACT0362, ACT0363, ACT0369, ACT0370, ACT0938, ACT1116, ACT0961, ACT1117, ACT1118, ACT1119, ACT1120, ACT1121	SP1436, SP1437, SP1438	×	×
S-系列	222	驾驶	功率电子装置 (SG EM)	√	√	√	√	×	ACT0451, ACT0452	SP1192, SP1193, SP1194, SP1195, SP1149	×	×
S-系列	222	驾驶	功率电子装置 (SG EM)	√	√	√	√	×	ACT1236	SP1192, SP1321, SP1322	×	×
S-系列	222	车身	电动车发声器 (SG SOGE)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
S-系列	222	车身	辅助防护装置 (SRS)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
S-系列	222	空调	辅助暖气系统 (STH)	√	√	√	√	×	ACT0200, ACT0201, ACT1044, ACT1215, ACT0203	×	×	×
S-系列	222	空调	辅助暖气系统 (STH)	√	√	√	√	×	ACT1043, ACT0202, ACT1131	×	×	×

S-系列	222	车身	防盗警报系统/防拖车保护/车内活动传感器(EDW)	√	√	√	√	×	ACT0075, ACT0466	×	×	×
S-系列	222	车身	左前照明单元LED矩阵(SG LML VL)	√	√	√	√	×	ACT0299, ACT0818, ACT0819, ACT0300	SP1089, SP1090	×	×
S-系列	222	车身	车库开门器 (A67n2) (GTO)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
S-系列	222	车身	车库开门器 (A67n2) (GTO)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
S-系列	222	车身	转向柱模块 (N80) (MRM)	√	√	√	√	×	ACT0060, ACT0061, ACT0883, ACT0884, ACT1133, ACT0065	×	×	×
S-系列	222	车身	转向柱模块 (N80) (MRM)	√	√	√	√	×	ACT0060, ACT0061, ACT0883, ACT0884, ACT1133, ACT0065	×	×	×
S-系列	222	车身	环境照明灯(AML)	√	√	√	√	×	ACT0389, ACT0390, ACT0391, ACT0392, ACT0393, ACT0394, ACT0395, ACT0396, ACT0043	SP1148	×	×
S-系列	222	车身	车顶控制板(DBE)	√	√	√	√	×	ACT1106, ACT0302, ACT1107, ACT0303, ACT0304, ACT1125	×	×	×
S-系列	222	车身	车顶控制板(DBE)	√	√	√	√	×	ACT1106, ACT1107, ACT0303, ACT0302, ACT1108, ACT1109, ACT1110, ACT1111, ACT1112, ACT0466, ACT1113	SP1435	×	×
S-系列	222	车身	无钥匙起动(KG)	√	√	√	√	×	ACT0131, ACT0132	×	×	×
S-系列	222	车身	无钥匙起动(KG)	√	√	√	√	×	ACT0131, ACT0132	×	×	×
S-系列	222	车身	警报喇叭 (H3/1) (AS)	√	√	√	√	×	ACT0309, ACT0466, ACT0467	×	×	×
S-系列	222	底盘	驱动机构(AMG DRVU)	√	√	√	√	×	ACT0401, ACT0402, ACT0403, ACT0404	SP1152, SP1153, SP1154	×	×
S-系列	222	车身	模拟时钟(AU)	√	√	√	×	×	×	×	×	×
S-系列	222	驾驶	换挡模块(ISM)	√	√	√	√	×	ACT0493, ACT0671, ACT0318	SP1343, SP1344, SP1443	×	×
S-系列	222	车身	充电装置(SG LG)	√	√	√	√	×	ACT0405, ACT0406, ACT0407, ACT0408, ACT0409, ACT0410	×	×	×
S-系列	222	车身	充电装置(SG LG)	√	√	√	√	×	ACT0405, ACT0406, ACT0407, ACT0408, ACT0614, ACT0410	×	×	×
S-系列	222	车身	左侧大灯(SG SW L)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
S-系列	222	车身	左侧大灯(SG SW L)	√	√	√	√	×	ACT0292, ACT0293, ACT0297, ACT0298, ACT0299, ACT0300	SP1439, SP1088, SP1089, SP1090, SP1440	×	×
S-系列	222	车身	右侧大灯(SG SW R)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
S-系列	222	车身	右侧大灯(SG SW R)	√	√	√	√	×	ACT0292, ACT0293, ACT0297, ACT0298, ACT0299, ACT0300	SP1095, SP1096, SP1377	×	×
S-系列	222	驾驶	全轮驱动(VG)	√	√	√	√	×	ACT0422, ACT0423	SP1099, SP1169	×	×
S-系列	222	空调	空调(KLA)	√	√	√	×	×	×	×	×	×
S-系列	222	空调	空调(KLA)	√	√	√	×	×	×	×	×	×
S-系列	222	空调	空调(KLA)	√	√	√	×	×	×	×	×	×

S-系列	222	空调	空调 (KLA)	√	√	√	√	×	ACT0772, ACT0417, ACT0183, ACT0773, ACT0774, ACT0204, ACT0775, ACT0003, ACT0776, ACT0190, ACT0666, ACT0777, ACT0189, ACT0778, ACT0779, ACT0188, ACT0780, ACT0781, ACT0782, ACT0664, ACT0783, ACT0663, ACT0784, ACT0785, ACT0786, ACT0787, ACT0788, ACT0789, ACT0790, ACT0791, ACT0656, ACT0657, ACT0784, ACT0785, ACT0786, ACT0787, ACT0788, ACT0789, ACT0790, ACT0791, ACT0792, ACT0793, ACT0784, ACT0785, ACT0786, ACT0787, ACT0788, ACT0789, ACT0791, ACT0653, ACT0656, ACT0657, ACT0784, ACT0785, ACT0789, ACT0790, ACT0792, ACT0793, ACT0194, ACT0648, ACT0649, ACT0650, ACT0651, ACT0654, ACT0655, ACT0794, ACT0795, ACT0796, ACT0797, ACT0798, ACT0799, ACT0800, ACT0792, ACT0793, ACT0656,	SP1066, SP1065, SP1067, SP1358, SP1158	×	×
S-系列	222	车身	雨量/光线传感器 (B38/2) (RGLS)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
S-系列	222	车身	雨量/光线传感器 (B38/2) (RGLS)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
S-系列	222	车身	直流/直流变换器(DC/DC)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
S-系列	222	车身	直流/直流变换器(DC/DC)	√	√	√	√	×	×	SP1322	×	×
S-系列	222	车身	左前LED外部照明促动模块 (AMLAB-L)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
S-系列	222	车身	左前LED外部照明促动模块 (AMLAB-L)	√	√	√	√	×	ACT0299, ACT0300	SP1440	×	×
S-系列	222	车身	右前LED外部照明促动模块 (AMLAB-R)	√	√	√	√	×	×	×	×	×
S-系列	222	车身	右前LED外部照明促动模块 (AMLAB-R)	√	√	√	√	×	ACT0299, ACT0300	SP1377	×	×
S-系列	222	驾驶	N127 (传动系统控制单元)	√	√	√	√	×	ACT0028, ACT0430, ACT0431, ACT0432, ACT0433, ACT0007, ACT0434, ACT0435, ACT0436, ACT0437, ACT0438, ACT0439, ACT0440, ACT0441, ACT0442, ACT0443, ACT0444, ACT0445, ACT0446, ACT0447, ACT0448, ACT0449, ACT0450	SP1185, SP1042, SP1025, SP1186, SP1187, SP1188, SP1189, SP1190, SP1191	×	×
S-系列	222	驾驶	N127 (传动系统控制单元)	√	√	√	√	×	ACT0037, ACT0028, ACT0441, ACT0440, ACT0007, ACT0434, ACT0436, ACT0431, ACT0439, ACT0438, ACT0434, ACT0437	SP1378	×	×
S-系列	222	车身	N25/6 (后排乘客区座椅加热器控制单元)	√	√	√	√	×	ACT0855, ACT0856, ACT0857, ACT0858, ACT0859	×	×	×

S-系列	222	驾驶	N3/10-内燃机M178的发动机电子设备 MED1775	√	√	√	√	√	ACT0002, ACT0028, ACT0431, ACT0432, ACT0433, ACT0874, ACT0875, ACT0435, ACT0706, ACT0464, ACT0707, ACT0465, ACT0708, ACT0876, ACT0877, ACT0878, ACT0436, ACT0457, ACT0879, ACT0714, ACT0715, ACT0022, ACT0880, ACT0881	SP1017, SP1109, SP1110, SP1364, SP1365, SP1366, SP1112, SP1201, SP1202, SP1001, SP1186, SP1367, SP1200, SP1000	×	×
S-系列	222	驾驶	N3/10-内燃机M256的发动机电子设备 MRG1	√	√	√	√	√	ACT0002, ACT0025, ACT0005, ACT0022, ACT0456, ACT0329, ACT0325, ACT0328, ACT0323, ACT0324, ACT0461, ACT0882, ACT0011, ACT0341	SP1001, SP1004, SP1200, SP1201, SP1202, SP1110, SP1109, SP1138, SP1017, SP1366, SP1112, SP1000	×	×
S-系列	222	驾驶	N3/10-内燃机M260/M264的发动机电子 设备MED41	√	√	√	√	√	ACT0330, ACT0003, ACT0460, ACT0323, ACT0324, ACT0333, ACT0457, ACT0328, ACT0331, ACT0332, ACT0004, ACT0005, ACT0456, ACT0002, ACT0461, ACT0329, ACT0022, ACT0325, ACT0462	SP1198, SP1117	×	×
S-系列	222	驾驶	N3/10-内燃机M276的发动机电子设备 MED177	√	√	√	√	√	ACT0005, ACT0002, ACT0003, ACT0335, ACT0706, ACT0464, ACT0707, ACT0465, ACT0708, ACT0325, ACT0326, ACT0025, ACT0016, ACT0709, ACT0710, ACT0017, ACT0441, ACT0711, ACT0022	SP1108, SP1109, SP1017, SP1110, SP1115, SP1001, SP1455, SP1201, SP1113, SP1004, SP1350, SP1000	×	×
S-系列	222	驾驶	N3/10-内燃机M276 涡轮增压器的发动 机电子设备MED177V6LA	√	√	√	√	√	ACT0005, ACT0002, ACT0003, ACT0335, ACT0706, ACT0464, ACT0707, ACT0465, ACT0708, ACT0325, ACT0326, ACT0025, ACT0016, ACT0017, ACT0441, ACT0711, ACT0022, ACT0714, ACT0715	SP1109, SP1110, SP1108, SP1017, SP1364, SP1366, SP1365, SP1112, SP1202, SP1201, SP1113, SP1350, SP1004, SP1001, SP1200, SP1000	×	×
S-系列	222	驾驶	N3/10-内燃机M279的发动机电子设备 ME1778	√	√	√	√	×	ACT0002, ACT0003, ACT0005, ACT0335, ACT0325, ACT0326, ACT0016, ACT0951, ACT0968, ACT0969, ACT0329, ACT0971	×	×	×
S-系列	222	驾驶	N3/9-内燃机OM642的发动机电子设备 CDI61	√	√	√	√	√	ACT0032, ACT0026, ACT0005, ACT0002, ACT0028, ACT0008, ACT0010, ACT0011, ACT0024, ACT0012, ACT0016, ACT0018	SP1465, SP1000, SP1001, SP1002, SP1004, SP1294, SP1134, SP1009, SP1293, SP1012, SP1013, SP1297, SP1143, SP1295, SP1296, SP1136, SP1015, SP1016, SP1020, SP1128, SP1021, SP1022, SP1023, SP1017	×	×



S-系列	222	驾驶	N3/9-内燃机OM651的发动机电子设备 CR43	√	√	√	√	×	ACT0026, ACT0000, ACT0591, ACT0330, ACT0005, ACT0003, ACT0008, ACT0011, ACT0010, ACT0022, ACT0012, ACT0016, ACT0038, ACT0018, ACT0019, ACT0327	SP1000, SP1001, SP1003, SP1004, SP1405, SP1289, SP1290, SP1123, SP1291, SP1292, SP1293, SP1012, SP1013, SP1143, SP1015, SP1016, SP1017	×	×
S-系列	222	驾驶	N3/9-内燃机OM654的发动机电子设备 MRD1	√	√	√	√	√	ACT0001, ACT0005, ACT0006, ACT0321, ACT0008, ACT0009, ACT0010, ACT0322, ACT0011, ACT0012, ACT0016, ACT0018, ACT0022, ACT0023, ACT0024, ACT0026, ACT0000, ACT0338, ACT0339, ACT0340, ACT0341	SP1001, SP1000, SP1130, SP1125, SP1131, SP1126, SP1132, SP1133, SP1134, SP1135, SP1017, SP1136, SP1137, SP1024, SP1138, SP1139, SP1015, SP1140, SP1141, SP1142, SP1143, SP1021, SP1022, SP1144	×	×
S-系列	222	车身	N38 （车尾转化模块）	√	√	√	√	×	×	×	×	×
S-系列	222	车身	N5 （扶手加热器控制单元）	√	√	√	√	×	ACT0822, ACT0823, ACT0824, ACT0825, ACT0826, ACT0827, ACT0828, ACT0829, ACT0830, ACT0831, ACT0832, ACT0833, ACT0834, ACT0835, ACT0836, ACT0837, ACT0838, ACT0839, ACT0834, ACT0835, ACT0836, ACT0840, ACT0841, ACT0842, ACT0843, ACT0834, ACT0840, ACT0841, ACT0842, ACT0843, ACT0844, ACT0845, ACT0846, ACT0847, ACT0848, ACT0849, ACT0850, ACT0851, ACT0852, ACT0853, ACT0834, ACT0837, ACT0844, ACT0845, ACT0846, ACT0847, ACT0848, ACT0849, ACT0850, ACT0851, ACT0853, ACT0842, ACT0843, ACT0854	SP1359, SP1360	×	×
S-系列	222	空调	N61 （风挡玻璃加热器控制单元）	√	√	√	×	×	×	×	×	×
S-系列	222	驾驶	Y3/8n4-全集成化变速箱控制	√	√	√	√	√	ACT0595, ACT0318	SP1298, SP1299, SP1300, SP1301, SP1228, SP1229, SP1230, SP1302, SP1303, SP1303, SP1304, SP1305, SP1306, SP1002, SP1307, SP1308	×	×
S-系列	222	驾驶	Y3/8n4-9档变速箱的变速箱控制系统	√	√	√	√	√	ACT0595, ACT0312, ACT0596, ACT0716, ACT0317	SP1308, SP1313, SP1314, SP1302, SP1353, SP1309, SP1354, SP1299, SP1355, SP1356, SP1357, SP1315	×	×



# 设码 (coding)

编号	功能名称	系统名称
CD0001	NECK-PRO头枕	AB-安全气囊
CD0002	‘副驾驶员’座垫类型	AB-安全气囊
CD0003	安全带紧急紧急拉紧器	AB-安全气囊
CD0004	安全带紧急紧急拉紧器(前部)	AB-安全气囊
CD0005	安全带锁开关(前部)	AB-安全气囊
CD0006	安全带锁扣	AB-安全气囊
CD0007	安全带锁拉紧器	AB-安全气囊
CD0008	侧面安全气囊	AB-安全气囊
CD0009	侧面安全气囊[副驾驶员]	AB-安全气囊
CD0010	侧面安全气囊关闭装置[美国]	AB-安全气囊
CD0011	车窗安全气囊	AB-安全气囊
CD0012	车辆配置	AB-安全气囊
CD0013	车型	AB-安全气囊
CD0014	处理点火系统	AB-安全气囊
CD0015	读取设码, 必要时更改.	AB-安全气囊
CD0016	儿童座椅自动识别(AKSE)/座椅占用识别传感器	AB-安全气囊
CD0017	方向盘规格	AB-安全气囊
CD0018	副驾驶员安全带警告	AB-安全气囊
CD0019	副驾驶员安全气囊	AB-安全气囊
CD0020	高温保险丝	AB-安全气囊
CD0021	后部安全带	AB-安全气囊
CD0022	设置	AB-安全气囊
CD0023	特殊保护	AB-安全气囊
CD0024	膝部安全气囊	AB-安全气囊
CD0025	座椅安装件	AB-安全气囊
CD0026	MOST组件的标准配置	AGW-音频网关 (MOST网络管理、诊断网关、收音机调谐器)
CD0027	安装状态	AGW-音频网关 (MOST网络管理、诊断网关、收音机调谐器)
CD0028	附加设置	AGW-音频网关 (MOST网络管理、诊断网关、收音机调谐器)
CD0029	收音机参数	AGW-音频网关 (MOST网络管理、诊断网关、收音机调谐器)
CD0030	不同的设码	AHE-拖车识别装置
CD0031	读取设码, 必要时更改.	AHE-拖车识别装置
CD0032	保养范围顺序	ASSYST PLUS-主动保养系统PLUS

CD0033	当前制动摩擦片厚度	ASSYST PLUS-主动保养系统PLUS
CD0034	内部的ASSYST-PLUS（主动保养提示系统）数据	ASSYST PLUS-主动保养系统PLUS
CD0035	制动数据	ASSYST PLUS-主动保养系统PLUS
CD0036	SCN（软件校准号）（软件校准号）	CDI 3-共轨柴油喷射3
CD0037	读取设码，必要时更改.	CDI 3-共轨柴油喷射3
CD0038	根据工厂说明进行配置设码	CDI 3-共轨柴油喷射3
CD0039	设码	CDI 3-共轨柴油喷射3
CD0040	菜单设置	COMAND-操作、显示和控制单元
CD0041	菜单设置()	COMAND-操作、显示和控制单元
CD0042	出厂设置	COMAND-操作、显示和控制单元
CD0043	语言设置	COMAND-操作、显示和控制单元
CD0044	AUX输入端	COMAND-操作、显示和控制单元或音频
CD0045	导航系统数据	COMAND-操作、显示和控制单元或音频
CD0046	语言设置	COMAND-操作、显示和控制单元或音频
CD0047	Presafe	DBE-车顶操作单元
CD0048	参数设置和挡风玻璃调校	DBE-车顶操作单元
CD0049	车内照明灯-激活	DBE-车顶操作单元
CD0050	读取设码，必要时更改.	DBE-车顶操作单元
CD0051	读取设码，必要时更改.(滑动/倾斜式天窗)	DBE-车顶操作单元
CD0052	读取设码，必要时更改.(全景滑动天窗)	DBE-车顶操作单元
CD0053	防夹保护	DBE-车顶操作单元
CD0054	光线传感器	DBE-车顶操作单元
CD0055	滑动/倾斜式天窗	DBE-车顶操作单元
CD0056	滑动/倾斜式天窗的记忆功能	DBE-车顶操作单元
CD0057	全景滑动天窗	DBE-车顶操作单元
CD0058	设码滑动/倾斜式天窗‘自动操作’功能	DBE-车顶操作单元
CD0059	通过提升关闭功能	DBE-车顶操作单元
CD0060	下雨时关闭滑动/倾斜式天窗	DBE-车顶操作单元
CD0061	遮阳卷帘	DBE-车顶操作单元
CD0062	自动车内后视镜防眩	DBE-车顶操作单元
CD0063	EDW（防盗警报系统）基本功能	EDW-防盗警报系统
CD0064	EDW（防盗警报系统）警报信号报警器	EDW-防盗警报系统
CD0065	读取设码，必要时更改.	EFB-电动驻车制动器
CD0066	Distronic车距控制系统	ESP-电控行车稳定系统

CD0067	ESP-拖车稳定装置	ESP-电控行车稳定系统
CD0068	车速感应转向系统	ESP-电控行车稳定系统
CD0069	不同的设码	ESV H-后部电动座椅调节装置
CD0070	读取设码,必要时更改.	ESV H-后部电动座椅调节装置
CD0071	不同的设码	ESV VL-左前电动座椅调节
CD0072	不同的设码	ESV VR-右前电动座椅调节
CD0073	读取设码,必要时更改.	ESV-副驾驶员侧电动座椅调节
CD0074	读取设码,必要时更改.	ESV-驾驶员侧电动座椅调节装置(带记忆功能)
CD0075	读取设码,必要时更改.	EWM-电子选档杆模块
CD0076	AIRmatic空气悬挂系统/ABC(主动车身控制)	EZS-电子点火开关
CD0077	COMAND操作、显示和控制单元或音频	EZS-电子点火开关
CD0078	Distronic车距控制系统	EZS-电子点火开关
CD0079	EDW(防盗警报系统)车内活动传感器	EZS-电子点火开关
CD0080	EDW(防盗警报系统)防拖车装置	EZS-电子点火开关
CD0081	EDW车内活动传感器/防拖车装置	EZS-电子点火开关
CD0082	Parktronic驻车定位系统	EZS-电子点火开关
CD0083	变速箱	EZS-电子点火开关
CD0084	标准状态 CAN总线	EZS-电子点火开关
CD0085	车型系列和发动机款式	EZS-电子点火开关
CD0086	大灯清洗装置	EZS-电子点火开关
CD0087	大灯照明距离调节	EZS-电子点火开关
CD0088	挡风玻璃加热	EZS-电子点火开关
CD0089	电动关闭功能	EZS-电子点火开关
CD0090	电话	EZS-电子点火开关
CD0091	电子通信服务'车门遥控解锁装置'(TELE AID(远程信息处理系	EZS-电子点火开关
CD0092	多功能方向盘	EZS-电子点火开关
CD0093	发动机冷却	EZS-电子点火开关
CD0094	国家规格	EZS-电子点火开关
CD0095	后部车窗升降器自动上升	EZS-电子点火开关
CD0096	后窗玻璃卷帘	EZS-电子点火开关
CD0097	后视镜自动防眩功能	EZS-电子点火开关
CD0098	后座空调	EZS-电子点火开关
CD0099	空调	EZS-电子点火开关
CD0100	轮胎充气压力监控	EZS-电子点火开关
CD0101	默认设置: 空调	EZS-电子点火开关

CD0102	前部车窗升降器自动上升	EZS-电子点火开关
CD0103	清洗系统	EZS-电子点火开关
CD0104	燃料电池驱动或电驱动	EZS-电子点火开关
CD0105	手动空气内循环切换	EZS-电子点火开关
CD0106	舒适/便捷系统	EZS-电子点火开关
CD0107	所有的设码	EZS-电子点火开关
CD0108	特种多功能控制模块（MSS）	EZS-电子点火开关
CD0109	通过发射器钥匙打开或关闭时的转向信号灯反馈信息	EZS-电子点火开关
CD0110	拖车	EZS-电子点火开关
CD0111	拖车识别装置	EZS-电子点火开关
CD0112	拖车识别装置/拖车照明	EZS-电子点火开关
CD0113	拖车照明	EZS-电子点火开关
CD0114	无线电通信	EZS-电子点火开关
CD0115	无钥匙起动	EZS-电子点火开关
CD0116	行车道识别装置	EZS-电子点火开关
CD0117	行车灯	EZS-电子点火开关
CD0118	行车灯自动切换	EZS-电子点火开关
CD0119	阳光传感器	EZS-电子点火开关
CD0120	音响系统	EZS-电子点火开关
CD0121	雨刮器	EZS-电子点火开关
CD0122	雨刮系统	EZS-电子点火开关
CD0123	语音操纵系统	EZS-电子点火开关
CD0124	再联锁/自动上锁的速度阈值	EZS-电子点火开关
CD0125	中央网关(ZGW)功能	EZS-电子点火开关
CD0126	驻车加热或Telestart	EZS-电子点火开关
CD0127	专用汽车	EZS-电子点火开关
CD0128	自动上锁的速度信号阈值	EZS-电子点火开关
CD0129	座椅调节	EZS-电子点火开关
CD0130	读取设码.	FSCU-燃油泵
CD0131	读取设码,必要时更改.	FSCU-燃油泵 AMG
CD0132	读取设码,必要时更改.	HDS-行李箱盖控制器
CD0133	本设定只能在用户要求下更改.	KLA-空调
CD0134	所有的设码	KLA-空调
CD0135	特殊设置	KLA-空调
CD0136	修理厂设码	KLA-空调

CD0137	读取设码, 必要时更改.	KG-无钥匙启动
CD0138	读取设码, 必要时更改.	KG-无钥匙启动
CD0139	当前的菜单设置	KI-组合仪表
CD0140	客户专用的设置	KI-组合仪表
CD0141	旅程计算机设置	KI-组合仪表
CD0142	钥匙1的配置	KI-组合仪表
CD0143	钥匙2的配置	KI-组合仪表
CD0144	钥匙3的配置	KI-组合仪表
CD0145	RDK (轮胎充气压力监控)	KIW-带保养周期显示的组合仪表
CD0146	出厂设置	KIW-带保养周期显示的组合仪表
CD0147	特殊装备	KIW-带保养周期显示的组合仪表
CD0148	显示器设码	KIW-带保养周期显示的组合仪表
CD0149	钥匙1的配置	KIW-带保养周期显示的组合仪表
CD0150	钥匙2的配置	KIW-带保养周期显示的组合仪表
CD0151	钥匙3的配置	KIW-带保养周期显示的组合仪表
CD0152	组合仪表专用设码	KIW-带保养周期显示的组合仪表
CD0153	本设定只能在用户要求下更改.	KLA-空调
CD0154	读取设码, 必要时更改.	KLA-空调
CD0155	所有编码设置	KLA-空调
CD0156	所有的设码	KLA-空调
CD0157	特殊设置	KLA-空调
CD0158	修理厂设码	KLA-空调
CD0159	修理厂设码1	KLA-空调
CD0160	修理厂设码2	KLA-空调
CD0161	读取设码, 必要时更改.	LWR-自动大灯照明距离调节和大灯控制
CD0162	读取设码, 必要时更改.	ME 2.0-发动机电控系统2.0
CD0163	专用汽车 特种防护车(B4):读取设码, 必要时更改.	ME 2.0-发动机电控系统2.0
CD0164	专用汽车 特种防护车(B6/B7):读取设码, 必要时更改.	ME 2.0-发动机电控系统2.0
CD0165	CVN(校准确认号码)	ME 2.8-发动机电控系统2.8
CD0166	SCN (软件校准号) (软件校准号)	ME 2.8-发动机电控系统2.8
CD0167	读取设码.	ME 2.8-发动机电控系统2.8
CD0168	读取设码, 必要时更改.	ME 2.8-发动机电控系统2.8
CD0169	设码	ME 2.8-发动机电控系统2.8
CD0170	专用汽车 特种防护车:读取设码, 必要时更改.	ME 2.8-发动机电控系统2.8
CD0171	设码	ME 9.7-发动机电控系统9.7

CD0172	设码	ME SF 17.7-发动机电子设备17.7
CD0173	CVN(校准确认号码)	ME SFI CNG-压缩天然气发动机
CD0174	SCN (软件校准号) (软件校准号)	ME SFI CNG-压缩天然气发动机
CD0175	根据工厂说明进行配置设码	ME SFI CNG-压缩天然气发动机
CD0176	设码	ME SFI CNG-压缩天然气发动机
CD0177	CVN(校准确认号码)	ME SFI-汽油发动机控制单元
CD0178	SCN (软件校准号) (软件校准号)	ME SFI-汽油发动机控制单元
CD0179	根据工厂说明设码	ME SFI-汽油发动机控制单元
CD0180	设码	ME SFI-汽油发动机控制单元
CD0181	读取设码.	ME-发动机电控系统
CD0182	读取设码, 必要时更改.	ME-发动机电控系统
CD0183	设码	ME-发动机电控系统
CD0184	CVN(校准确认号码)	MED 17.7-发动机电控直喷系统17.7
CD0185	SCN (软件校准号) (软件校准号)	MED 17.7-发动机电控直喷系统17.7
CD0186	设码	MED 17.7-发动机电控直喷系统17.7
CD0187	型号检测号码	MED 17.7-发动机电控直喷系统17.7
CD0188	设码	MED 9.7-发动机电控直喷系统9.7
CD0189	电压过低值	MSS-专用车辆的多功能控制模块
CD0190	读取控制模块ZGW的设码.	MSS-专用车辆的多功能控制模块
CD0191	辅助装置	MSS-专用车辆的多功能控制模块
CD0192	扩展选项	MSS-专用车辆的多功能控制模块
CD0193	里程表	MSS-专用车辆的多功能控制模块
CD0194	上级报警选项	MSS-专用车辆的多功能控制模块
CD0195	完整报警	MSS-专用车辆的多功能控制模块
CD0196	无声报警	MSS-专用车辆的多功能控制模块
CD0197	无线电辅助呼叫	MSS-专用车辆的多功能控制模块
CD0198	选项	MSS-专用车辆的多功能控制模块
CD0199	延时时间	MSS-专用车辆的多功能控制模块
CD0200	读取设码, 必要时更改.	OBF-上部操作区
CD0201	出厂设置 行李箱盖遥控关闭	PSE-气动控制单元
CD0202	电动关闭功能	PSE-气动控制单元
CD0203	多仿形座椅靠背	PSE-气动控制单元
CD0204	儿童安全锁	PSE-气动控制单元
CD0205	头枕调节	PSE-气动控制单元
CD0206	行李箱盖遥控关闭	PSE-气动控制单元



CD0207	行李箱盖遥控开锁	PSE-气动控制单元
CD0208	行李箱内部按钮(1)	PSE-气动控制单元
CD0209	行李箱内部按钮(2)	PSE-气动控制单元
CD0210	应急开启	PSE-气动控制单元
CD0211	中央门锁	PSE-气动控制单元
CD0212	PTS（驻车定位系统）开关	PTS-驻车定位系统
CD0213	ROE灯光 配置	PTS-驻车定位系统
CD0214	后部报警元件	PTS-驻车定位系统
CD0215	牌照支架	PTS-驻车定位系统
CD0216	汽车规格	PTS-驻车定位系统
CD0217	声音警告-配置	PTS-驻车定位系统
CD0218	拖车挂钩	PTS-驻车定位系统
CD0219	驾驶版本	PTS-驻车定位系统(N62)
CD0220	牌照支架	PTS-驻车定位系统(N62)
CD0221	声音警告-配置	PTS-驻车定位系统(N62)
CD0222	拖车挂钩	PTS-驻车定位系统(N62)
CD0223	读取设码，必要时更改.	RDK-轮胎充气压力监控
CD0224	读取设码，必要时更改.	RWT-后门控制模块
CD0225	车辆配置	RevGUS VL-左前可转换的安全带拉紧器
CD0226	读取设码，必要时更改.	RevGUS VL-左前可转换的安全带拉紧器
CD0227	车辆配置	RevGUS VR-右前可转换的安全带拉紧器
CD0228	读取设码，必要时更改.	RevGUS VR-右前可转换的安全带拉紧器
CD0229	读取设码，必要时更改.(仅用于特种防护车辆)	SAMF-前部信号采集及促动控制模组
CD0230	前部座椅加热	SAM-副驾驶员信号探测和控制模块
CD0231	散热器百叶片	SAM-副驾驶员信号探测和控制模块
CD0232	停车灯 版本	SAM-副驾驶员信号探测和控制模块
CD0233	转弯灯	SAM-副驾驶员信号探测和控制模块
CD0234	EDW 防盗安全报警装置	SAMR-后排信号获得和激活模块
CD0235	EDW（防盗警报系统） 国家规格设码	SAMR-后排信号获得和激活模块
CD0236	EDW（防盗警报系统） 音量调节:报警蜂鸣器(美国)	SAMR-后排信号获得和激活模块
CD0237	柴油微粒过滤器	SAMR-后排信号获得和激活模块
CD0238	车型系列	SAMR-后排信号获得和激活模块
CD0239	灯光	SAMR-后排信号获得和激活模块
CD0240	登车辅助	SAMR-后排信号获得和激活模块
CD0241	登车辅助/后排座椅安全带锁开关(代码U01)	SAMR-后排信号获得和激活模块

CD0242	点烟器	SAMR-后排信号获得和激活模块
CD0243	电动后窗玻璃窗帘	SAMR-后排信号获得和激活模块
CD0244	发光二极管‘拖车照明’	SAMR-后排信号获得和激活模块
CD0245	后窗遮阳卷帘	SAMR-后排信号获得和激活模块
CD0246	后雾灯	SAMR-后排信号获得和激活模块
CD0247	后座区头枕降低	SAMR-后排信号获得和激活模块
CD0248	环境照明灯(代码877)	SAMR-后排信号获得和激活模块
CD0249	继电器 座椅调节	SAMR-后排信号获得和激活模块
CD0250	其它	SAMR-后排信号获得和激活模块
CD0251	刹车灯闪烁	SAMR-后排信号获得和激活模块
CD0252	尾门锁	SAMR-后排信号获得和激活模块
CD0253	蓄电池传感器	SAMR-后排信号获得和激活模块
CD0254	蓄电池传感器 LIN总线	SAMR-后排信号获得和激活模块
CD0255	装备型号	SAMR-后排信号获得和激活模块
CD0256	‘制冷剂’压力传感器	SAM DRIVE-驾驶员信号探测和控制模块
CD0257	车窗玻璃雨刮器	SAM DRIVE-驾驶员信号探测和控制模块
CD0258	车型名称(仅用于代码336)	SAM DRIVE-驾驶员信号探测和控制模块
CD0259	车型系列设码	SAM DRIVE-驾驶员信号探测和控制模块
CD0260	大灯清洗装置	SAM DRIVE-驾驶员信号探测和控制模块
CD0261	档位指示	SAM DRIVE-驾驶员信号探测和控制模块
CD0262	发动机型号	SAM DRIVE-驾驶员信号探测和控制模块
CD0263	方向盘加热装置	SAM DRIVE-驾驶员信号探测和控制模块
CD0264	辅助风扇 冷却液	SAM DRIVE-驾驶员信号探测和控制模块
CD0265	机油冷却器继电器	SAM DRIVE-驾驶员信号探测和控制模块
CD0266	脚部空间照明	SAM DRIVE-驾驶员信号探测和控制模块
CD0267	空调器	SAM DRIVE-驾驶员信号探测和控制模块
CD0268	控制模块盒中的鼓风机马达	SAM DRIVE-驾驶员信号探测和控制模块
CD0269	清洗喷嘴加热	SAM DRIVE-驾驶员信号探测和控制模块
CD0270	外部照明灯	SAM DRIVE-驾驶员信号探测和控制模块
CD0271	弯道灯	SAM DRIVE-驾驶员信号探测和控制模块
CD0272	信号 总线端61	SAM DRIVE-驾驶员信号探测和控制模块
CD0273	雨刮器加热装置	SAM DRIVE-驾驶员信号探测和控制模块
CD0274	雨刮系统	SAM DRIVE-驾驶员信号探测和控制模块
CD0275	转弯灯	SAM DRIVE-驾驶员信号探测和控制模块
CD0276	转向柱模块	SAM DRIVE-驾驶员信号探测和控制模块



CD0277	装备	SAM DRIVE-驾驶员信号探测和控制模块
CD0278	光线传感器	SAM-信号探测和激活模块
CD0279	后雾灯(国家规格)	SAM-信号探测和激活模块
CD0280	基本设置(N10 (SAM控制单元))	SAM-信号探测和激活模块
CD0281	CVN(校准确认号码)	SCR-选择性催化还原
CD0282	SCN(软件校准号)(软件校准号)	SCR-选择性催化还原
CD0283	根据工厂说明设码	SCR-选择性催化还原
CD0284	型号检测号码	SCR-选择性催化还原
CD0285	读取设码,必要时更改.	TSG HL-左后车门控制单元
CD0286	读取设码,必要时更改.	TSG HR-右后车门控制单元
CD0287	读取设码,必要时更改.	TSG VL-左前车门控制单元
CD0288	读取设码,必要时更改.	TSG VR-右前车门控制单元
CD0289	读取设码,必要时更改.	XALWA L-左侧氙气大灯
CD0290	根据工厂说明设码:读取设码,必要时更改.	XALWA L-左侧氙气大灯
CD0291	设码数据的显示	XALWA L-左侧氙气大灯
CD0292	所有的设码	ZGW-中央网关
CD0293	PAL/NTSC	TV-电视调谐器(AGW(音频网关))
CD0294	国家规格设码	TV-电视调谐器(AGW(音频网关))
CD0295	读取设码,必要时更改.	HKS-后门关闭控制模块
CD0296	将控制单元分配到车型系列	HKS-后门关闭控制模块
CD0297	特殊装备'备用车轮支架'	HKS-后门关闭控制模块
CD0298	安装状态	AUDIO-音频
CD0299	导航系统	AUDIO-音频
CD0300	导航系统参数	AUDIO-音频
CD0301	电视参数(关闭标准)	AUDIO-音频
CD0302	后座显示屏	AUDIO-音频
CD0303	收音机参数	AUDIO-音频
CD0304	软件校准编号(SCN)显示	N3/9-内燃机OM651的发动机电子设备CDID3
CD0305	校验编码(CVN)显示	N3/9-内燃机OM651的发动机电子设备CDID3
CD0306	显示型号检测码	N3/9-内燃机OM651的发动机电子设备CDID3
CD0307	写入车辆识别号(VIN)	N3/9-内燃机OM651的发动机电子设备CDID3
CD0308	初始化	紧急呼叫系统[欧洲](E Ca11)
CD0309	当前的菜单设置	仪表盘(KI)
CD0310	采用出厂设置	仪表盘(KI)
CD0311	油品因数	仪表盘(KI)

CD0312	客户专用的设置	仪表盘 (KI)
CD0313	随后调节GSM天线电阻	远程信息处理服务通信模块 (KOM0)
CD0314	语言设置	远程信息处理 (KOM0)
CD0315	检查配置。	远程信息处理 (KOM0)
CD0316	数据记录仪	远程信息处理 (KOM0)
CD0317	编码数据的显示	电子点火开关 (EVS)
CD0318	利用修理厂钥匙禁用钥匙或钥匙槽	电子点火开关 (EVS)
CD0319	禁用钥匙或钥匙槽	电子点火开关 (EVS)
CD0320	重新启用钥匙或钥匙槽	电子点火开关 (EVS)
CD0321	写入车辆识别号	电子点火开关 (EVS)
CD0322	车型	驱动单元 (N145) (AMG DRVU)
CD0323	事件	电控行车稳定系统 (N30/4) (ESP)
CD0324	检测’’山路起动辅助’’编码。	电控行车稳定系统 (N30/4) (ESP)
CD0325	特殊功能 FIN	电控行车稳定系统 (N30/4) (ESP)
CD0326	检测控制单元软件	辅助防护装置 (气囊) (N2/10) (SRS)
CD0327	控制单元锁止	辅助防护装置 (气囊) (N2/10) (SRS)
CD0328	控制单元解锁	辅助防护装置 (气囊) (N2/10) (SRS)
CD0329	语言设定	AUDIO-音频系统或驾驶室管理及数据系统 (A2-A40/3)
CD0330	视频AUX接口	AUDIO-音频系统或驾驶室管理及数据系统 (A2-A40/3)
CD0331	梅赛德斯-奔驰联系方式	AUDIO-音频系统或驾驶室管理及数据系统 (A2-A40/3)
CD0332	关闭点火开关后的运行时间	AUDIO-音频系统或驾驶室管理及数据系统 (A2-A40/3)
CD0333	分屏显示	AUDIO-音频系统或驾驶室管理及数据系统 (A2-A40/3)
CD0334	重新启动多媒体传输系统 (MOST) 环。	AUDIO-音频系统或驾驶室管理及数据系统 (A2-A40/3)
CD0335	出租车	多功能控制单元 (MSS)
CD0336	客户要求	多功能控制单元 (MSS)
CD0337	梅赛德斯-奔驰Guard特种防护车	多功能控制单元 (MSS)
CD0338	复位设码	多功能控制单元 (MSS)
CD0339	重建与控制单元的通信	多功能控制单元 (MSS)
CD0340	控制单元复位	多功能控制单元 (MSS)
CD0341	更换控制单元和新控制单元试运行	电视调谐器 (TV)
CD0342	试运行已安装的控制单元	电视调谐器 (TV)
CD0343	国家规格	电视调谐器 (TV)
CD0344	部件’’天线功率放大器’’的控制导线	电视调谐器 (TV)
CD0345	天线型号	电视调谐器 (TV)
CD0346	视频信号的类型	电视调谐器 (TV)

CD0347	PAL / NTSC	电视调谐器 (TV)
CD0348	AUX接口的配置	电视调谐器 (TV)
CD0349	特殊功能	电视调谐器 (TV)
CD0350	风扇	电视调谐器 (TV)
CD0351	所有的编码	电视调谐器 (TV)
CD0352	复位	电视调谐器 (TV)
CD0353	修理厂编码	空调 (KLA)
CD0354	特殊设置	空调 (KLA)
CD0355	休眠电流	空调 (KLA)
CD0356	数字音频广播 (DAB) 调谐器的参数	数字音频广播 (N87/3) (DAB)
CD0357	型号编码	辅助暖气系统 (STH)
CD0358	数据记录	辅助暖气系统 (STH)
CD0359	拖车挂钩的类型	拖车识别 (N28/1) (AHE)
CD0360	删除初始化数值	拖车识别装置 (AHE)
CD0361	学习过程	重量传感系统 (N110) (WSS)
CD0362	安全代码	车库开门器 (A67n2) (GTO)
CD0363	国家代码	车库开门器 (A67n2) (GTO)
CD0364	开关组型号	“车顶控制板”控制单元 (N70) (OCP)
CD0365	车内照明灯布置	“车顶控制板”控制单元 (N70) (OCP)
CD0366	E15/3 (后部顶灯)	“车顶控制板”控制单元 (N70) (OCP)
CD0367	音量和频率	驻车系统 (N62) (PARK)
CD0368	功能照明灯	直接选档接口 (N150) (DSI)
CD0369	手动试运行	全轮驱动 (VG)
CD0370	锁闭声音反馈的音量	警报喇叭 (H3/1) (AS)
CD0371	重要提示	警报喇叭 (H3/1) (AS)
CD0372	点火开关的修正编程	N3/10-内燃机M274的发动机电子设备MED40
CD0373	燃油量的修正编程	N3/10-内燃机M274的发动机电子设备MED40
CD0374	怠速标准转速的修正编程	N3/10-内燃机M274的发动机电子设备MED40
CD0375	挂入档位时怠速标准转速的修正编程	N3/10-内燃机M274的发动机电子设备MED40
CD0376	喷嘴喷射量调节	N3/10-内燃机M274的发动机电子设备MED40
CD0377	选档杆位置在‘P’或‘N’时怠速标准转速的修正编程	N3/10-内燃机M133的发动机电子设备MED40AMG
CD0378	电控液压式执行器 (EHS) 零件号的修正编号	Y3/8n4-7档变速箱的变速箱控制系统
CD0379	自动功能:将编码传输到控制单元‘后座区内显示屏’	后部音频视频单位 (AVE H)
CD0380	已连接的控制单元	后部音频视频单位 (AVE H)
CD0381	地区代码	后部音频视频单位 (AVE H)

CD0382	特殊功能FIN	电控行车稳定系统 (N30/4) (ESP)
CD0383	部件'' A7/3 (牵引系统液压单元)'' 的校准	电控行车稳定系统 (N30/4) (ESP)
CD0384	特殊功能VIN	再生制动系统 (N30/6) (ESP)
CD0385	M40多仿形座椅气动泵	动态多仿形座椅的气动泵 (PPAMKS)
CD0386	M40/1动态多仿形座椅的气动泵	动态多仿形座椅的气动泵 (PPAMKS)
CD0387	M40 (多仿形座椅气动泵)	多仿形座椅气动泵 (PPMKs)
CD0388	M40/1 (动态多仿形座椅气动泵)	多仿形座椅气动泵 (PPMKs)
CD0389	激活部件'' 车尾转换模块''	无钥匙起动 (N69/5) (KG)
CD0390	音响系统的参数	声音-音响系统
CD0391	监控天线	N123/4 (紧急呼叫系统控制单元)
CD0392	通过按下按钮唤醒控制单元	N123/4 (紧急呼叫系统控制单元)
CD0393	导航参数	N123/4 (紧急呼叫系统控制单元)
CD0394	车型系列	N123/4 (紧急呼叫系统控制单元)
CD0395	车辆配置	N123/4 (紧急呼叫系统控制单元)
CD0396	多功能显示屏上的信息	N123/4 (紧急呼叫系统控制单元)
CD0397	天线的电阻值	N123/4 (紧急呼叫系统控制单元)
CD0398	天线的电阻值 (alternative)	N123/4 (紧急呼叫系统控制单元)
CD0399	高级设置	N123/4 (紧急呼叫系统控制单元)
CD0400	安全气囊编码	N123/4 (紧急呼叫系统控制单元)
CD0401	车牌固定件的宽度	驻车定位系统 (PTS)
CD0402	拖车挂钩	驻车定位系统 (PTS)
CD0403	关闭行李箱盖后转向信号指示灯的延迟时间	电子点火开关 (EzS)
CD0404	特殊功能 VIN	电控车辆稳定行驶系统 (ESP)
CD0405	座椅调节	N32/1 (驾驶员座椅控制单元)
CD0406	A柱'' 下车灯	“车顶控制板” 控制单元 (N70) (OCP)
CD0407	开关组	“车顶控制板” 控制单元 (N70) (OCP)
CD0408	后部车内照明灯	“车顶控制板” 控制单元 (N70) (OCP)
CD0409	内燃机或空调的电子扇的修正编程	N3/10-内燃机M271EVO的发动机电子设备SIM271DE20
CD0410	默认初始化	N3/10-内燃机M271EVO的发动机电子设备SIM271DE20
CD0411	频率显示	音频 (A2) (AUDIO)
CD0412	进行控制单元复位。	音频 (A2) (AUDIO)
CD0413	生产运行已激活。	折叠式车顶控制 (N52) (VDS)
CD0414	参数匹配	高性能媒体 (N125/2) (AMG PM)
CD0415	检测控制单元'' 音频或驾驶室管理及数据系统 (COMAND)'' 内的编	音频或驾驶室管理及数据系统 (AUDIO)
CD0416	声控系统的语言	音频或驾驶室管理及数据系统 (AUDIO)

CD0417	导航数据	音频或驾驶室管理及数据系统 (AUDIO)
CD0418	特殊装备	音频或驾驶室管理及数据系统 (AUDIO)
CD0419	停用多媒体传输系统 (MOST) 通信	音频或驾驶室管理及数据系统 (AUDIO)
CD0420	激活多媒体传输系统 (MOST) 通信	音频或驾驶室管理及数据系统 (AUDIO)
CD0421	检测控制单元'22 KW'中的编码。	充电装置 (SG LG)
CD0422	自动编码	充电装置 (SG LG)
CD0423	锁止高压元件锁。	充电装置 (SG LG)
CD0424	解锁高压元件锁。	充电装置 (SG LG)
CD0425	设定天线型号	远程信息处理服务通信模块 (KOMO)
CD0426	从控制单元中读取控制参数数据	传动系统 (主) (PTCU-MA)
CD0427	将参数数据写入控制单元中	传动系统 (主) (PTCU-MA)
CD0428	显示当前设定的设码。	传动系统 (主) (PTCU-MA)
CD0429	控制单元的编码	传动系统 (主) (PTCU-MA)
CD0430	车顶标志灯	多功能控制单元 (MSS)
CD0431	无声报警	多功能控制单元 (MSS)
CD0432	激活的警报	多功能控制单元 (MSS)
CD0433	无线电辅助呼叫	多功能控制单元 (MSS)
CD0434	延时运行时间	多功能控制单元 (MSS)
CD0435	其他选项	多功能控制单元 (MSS)
CD0436	增大尾门开启角度	行李箱盖控制器 (HDS)
CD0437	全景滑动天窗	全景滑动天窗'控制模块 (A98) (PSD)
CD0438	A67 (车内后视镜)	车顶控制板 (DBE)
CD0439	倾斜/滑动式天窗	车顶控制板 (DBE)
CD0440	处于昏暗状态下的车内照明灯的关闭持续时间	车顶控制板 (DBE)
CD0441	处于昏暗状态下的车内照明灯的接通持续时间	车顶控制板 (DBE)
CD0442	挂车挂钩型号和国家版本	拖车识别 (N28/1) (AHE)
CD0443	读取编码, 必要时更改。	燃油泵'控制单元 (FSCU) 01)
CD0444	手动设码	'左侧燃油泵'控制单元 (FSCU)
CD0445	外部后视镜内折和外折	左前门 (N69/1) (DCU LF)
CD0446	特殊装备' AIRCAP'	后排控制单元 (N22/6) (REAR)
CD0447	部件'安全带延伸臂'设码	后排控制单元 (N22/6) (REAR)
CD0448	启用天然气运行模式	N3/10-内燃机M270的发动机电子设备MED40CNG
CD0449	碰撞事件后启用天然气运行模式。	N3/10-内燃机M270的发动机电子设备MED40CNG
CD0450	天然气运行模式修正值	N3/10-内燃机M271CNG的发动机电子设备SIM271KECNG
CD0451	燃油量的修正编程(天然气运行模式)	N3/10-内燃机M271CNG的发动机电子设备SIM271KECNG

CD0452	气门按摩功能	左前多仿形座椅 (MKS)
CD0453	读取部件' M56 (真空泵)' 的参数数据	标准动力系控制器 (N127) (PTCU)
CD0454	写入部件' M56 (真空泵)' 的参数数据	标准动力系控制器 (N127) (PTCU)
CD0455	复位部件' M56 (真空泵)' 的参数数据	标准动力系控制器 (N127) (PTCU)
CD0456	读取费率设置	标准动力系控制器 (N127) (PTCU)
CD0457	写入费率设置	标准动力系控制器 (N127) (PTCU)
CD0458	复位费率设置	标准动力系控制器 (N127) (PTCU)
CD0459	执行控制单元延迟运行	标准动力系控制器 (N127) (PTCU)

*XTOOL*

*XTool*

*XTool*



*XTool*

*XTool*

*XTool*

*XTool*

*XTool*

*XTool*

*XTool*



# 特殊功能列表

编号	功能名称	系统名称
SP0001	方向盘规格	AB-安全气囊
SP0002	通过自动选取旧控制单元的设置进行试运行	ABC-主动车身控制
SP0003	校准的复位	ABC-主动车身控制
SP0004	校准柱塞行程	ABC-主动车身控制
SP0005	以较低速度升高和降下减震支柱	ABC-主动车身控制
SP0006	以较高速度升高和降下减震支柱	ABC-主动车身控制
SP0007	以中等速度升高和降下减震支柱	ABC-主动车身控制
SP0008	PML车速感应转向系统	ABR-自适应制动器
SP0009	轮胎压力损失告警器（激活）	ABR-自适应制动器
SP0010	轮胎压力损失警报器（激活）	ABR-自适应制动器
SP0011	删除部件N49（转向角传感器）的零位偏差	ABR-自适应制动器
SP0012	行车测试	ABR-自适应制动器
SP0013	压缩机运行时间复位	ADS-自适应减震系统
SP0014	水平高度校准	AIRmatic-空气悬挂系统
SP0015	通过自动选取旧控制单元的设置进行试运行	AIRmatic-空气悬挂系统
SP0016	B79/2（变速箱空挡位置传感器）	CDI 3-共轨柴油喷射3
SP0017	柴油微粒过滤器的再生	CDI 3-共轨柴油喷射3
SP0018	对空气滤清器的脏污程度进行复位	CDI 3-共轨柴油喷射3
SP0019	复位部件B6/1（凸轮轴霍尔传感器）的学习值	CDI 3-共轨柴油喷射3
SP0020	复位空燃比数值	CDI 3-共轨柴油喷射3
SP0021	复位数量平均值调校数据	CDI 3-共轨柴油喷射3
SP0022	更换部件‘B16/15（选择性催化还原（SCR）催化转化器上游的温度传感器）’	CDI 3-共轨柴油喷射3
SP0023	更换部件‘SCR催化转化器’后的学习过程	CDI 3-共轨柴油喷射3
SP0024	更换部件‘Y129（AdBlue计量阀）’后的学习过程	CDI 3-共轨柴油喷射3
SP0025	更换部件‘柴油微粒过滤器’后的学习过程	CDI 3-共轨柴油喷射3
SP0026	更换部件柴油微粒过滤器	CDI 3-共轨柴油喷射3
SP0027	更换氮氧化物传感器后的示教过程	CDI 3-共轨柴油喷射3
SP0028	更换控制单元‘N3/9（共轨柴油喷射（CDI）控制单元）’后的学习柴油微粒滤	CDI 3-共轨柴油喷射3
SP0029	激活燃油泵	CDI 3-共轨柴油喷射3
SP0030	进气道关闭的学习	CDI 3-共轨柴油喷射3
SP0031	喷油嘴喷射量调节	CDI 3-共轨柴油喷射3
SP0032	喷油嘴喷射量匹配	CDI 3-共轨柴油喷射3

SP0033	学习节气门极限位置	CDI 3-共轨柴油喷射3
SP0034	氧化催化转换器	CDI 3-共轨柴油喷射3
SP0035	柴油微粒过滤器 配置	CDI 4-共轨柴油喷射
SP0036	柴油微粒过滤器 再生	CDI 4-共轨柴油喷射
SP0037	复位HFM偏差补偿的数值	CDI 4-共轨柴油喷射
SP0038	复位数量平均值调校数据	CDI 4-共轨柴油喷射
SP0039	更换部件柴油微粒过滤器	CDI 4-共轨柴油喷射
SP0040	更换空气滤清器后复位空气滤清器学习值	CDI 4-共轨柴油喷射
SP0041	快速学习零量校准数值	CDI 4-共轨柴油喷射
SP0042	喷油嘴喷射量匹配	CDI 4-共轨柴油喷射
SP0043	行驶中柴油微粒过滤器再生	CDI 4-共轨柴油喷射
SP0044	学习节气门极限位置	CDI 4-共轨柴油喷射
SP0045	B28/8(柴油微粒滤清器 (DPF) 压差传感器)	CDI 6-共轨柴油喷射
SP0046	G3/2(催化转换器上游的氧传感器)	CDI 6-共轨柴油喷射
SP0047	Y74 (调压阀)	CDI 6-共轨柴油喷射
SP0048	柴油微粒过滤器的再生	CDI 6-共轨柴油喷射
SP0049	对空气滤清器的脏污程度进行复位	CDI 6-共轨柴油喷射
SP0050	复位流量平均值匹配的数值	CDI 6-共轨柴油喷射
SP0051	复位热膜式多点顺序燃油喷注 (HFM) 偏差补偿的数值	CDI 6-共轨柴油喷射
SP0052	更换部件' 柴油微粒过滤器'	CDI 6-共轨柴油喷射
SP0053	激活燃油泵	CDI 6-共轨柴油喷射
SP0054	零量校准数值的快速学习	CDI 6-共轨柴油喷射
SP0055	喷油嘴喷射量匹配	CDI 6-共轨柴油喷射
SP0056	学习节气门极限位置	CDI 6-共轨柴油喷射
SP0057	学习旧的柴油微粒过滤器	CDI 6-共轨柴油喷射
SP0058	B16/15 (选择性催化还原 (SCR) 催化转化器上游的温度传感器)	CDI 60LS-共轨柴油喷射
SP0059	B28/8 (柴油微粒滤清器 (DPF) 压差传感器)	CDI 60LS-共轨柴油喷射
SP0060	G3/2 (催化转换器上游的氧传感器)	CDI 60LS-共轨柴油喷射
SP0061	SCR催化转化器	CDI 60LS-共轨柴油喷射
SP0062	Y129 (AdBlue计量阀)	CDI 60LS-共轨柴油喷射
SP0063	Y74 (调压阀)	CDI 60LS-共轨柴油喷射
SP0064	对空气滤清器的脏污程度进行复位	CDI 60LS-共轨柴油喷射
SP0065	复位流量平均值匹配的数值	CDI 60LS-共轨柴油喷射
SP0066	复位热膜式多点顺序燃油喷注 (HFM) 偏差补偿的数值	CDI 60LS-共轨柴油喷射
SP0067	更换部件' 柴油微粒过滤器'	CDI 60LS-共轨柴油喷射

SP0068	更换氮氧化物传感器后的示教过程	CDI 60LS-共轨柴油喷射
SP0069	激活燃油泵	CDI 60LS-共轨柴油喷射
SP0070	零量校准数值的快速学习	CDI 60LS-共轨柴油喷射
SP0071	喷油嘴喷射量调节	CDI 60LS-共轨柴油喷射
SP0072	行驶中柴油微粒过滤器再生	CDI 60LS-共轨柴油喷射
SP0073	学习节气门极限位置	CDI 60LS-共轨柴油喷射
SP0074	学习旧的柴油微粒过滤器	CDI 60LS-共轨柴油喷射
SP0075	氧化催化转换器	CDI 60LS-共轨柴油喷射
SP0076	79/2(变速箱空档位置传感器)	CDI-发动机电控系统 'CR42' 跨接启动 'OM607' (N3/9)
SP0077	B16/15(选择性催化还原(SCR)催化转化器上游的温度传感器)	CDI-发动机电控系统 'CR42' 跨接启动 'OM607' (N3/9)
SP0078	G3/2(催化转换器上游的氧传感器)	CDI-发动机电控系统 'CR42' 跨接启动 'OM607' (N3/9)
SP0079	Y129(AdBlue计量阀)	CDI-发动机电控系统 'CR42' 跨接启动 'OM607' (N3/9)
SP0080	Y74(调压阀)	CDI-发动机电控系统 'CR42' 跨接启动 'OM607' (N3/9)
SP0081	Y94(流量调节阀)	CDI-发动机电控系统 'CR42' 跨接启动 'OM607' (N3/9)
SP0082	柴油微粒过滤器	CDI-发动机电控系统 'CR42' 跨接启动 'OM607' (N3/9)
SP0083	对空气滤清器的脏污程度进行复位	CDI-发动机电控系统 'CR42' 跨接启动 'OM607' (N3/9)
SP0084	复位流量平均值匹配的数值	CDI-发动机电控系统 'CR42' 跨接启动 'OM607' (N3/9)
SP0085	复位热膜式多点顺序燃油喷注(HFM)偏差补偿的数值	CDI-发动机电控系统 'CR42' 跨接启动 'OM607' (N3/9)
SP0086	激活燃油泵	CDI-发动机电控系统 'CR42' 跨接启动 'OM607' (N3/9)
SP0087	零量校准数值的快速学习	CDI-发动机电控系统 'CR42' 跨接启动 'OM607' (N3/9)
SP0088	喷油嘴喷射量调节	CDI-发动机电控系统 'CR42' 跨接启动 'OM607' (N3/9)
SP0089	学习节气门极限位置	CDI-发动机电控系统 'CR42' 跨接启动 'OM607' (N3/9)
SP0090	氧化催化转换器	CDI-发动机电控系统 'CR42' 跨接启动 'OM607' (N3/9)
SP0091	复位部件' B4/6(油轨压力传感器)'的学习值	CDI-发动机电控系统 'CRR1' 跨接启动 'OM607' (N3/9)
SP0092	复位部件' G3/2(催化转换器上游的氧传感器)'的学习值	CDI-发动机电控系统 'CRR1' 跨接启动 'OM607' (N3/9)
SP0093	复位部件' 柴油微粒过滤器'的学习值	CDI-发动机电控系统 'CRR1' 跨接启动 'OM607' (N3/9)
SP0094	复位部件' 燃油系统高压泵'的学习值	CDI-发动机电控系统 'CRR1' 跨接启动 'OM607' (N3/9)
SP0095	复位部件' 涡轮增压器'的学习值	CDI-发动机电控系统 'CRR1' 跨接启动 'OM607' (N3/9)
SP0096	激活燃油泵	CDI-发动机电控系统 'CRR1' 跨接启动 'OM607' (N3/9)
SP0097	喷油嘴喷射量调节	CDI-发动机电控系统 'CRR1' 跨接启动 'OM607' (N3/9)
SP0098	行驶中柴油微粒过滤器再生	CDI-发动机电控系统 'CRR1' 跨接启动 'OM607' (N3/9)
SP0099	学习部件' M16/57(废气风门调节器)	CDI-发动机电控系统 'CRR1' 跨接启动 'OM607' (N3/9)
SP0100	学习部件' M16/6(节气门促动器)'	CDI-发动机电控系统 'CRR1' 跨接启动 'OM607' (N3/9)
SP0101	学习部件' Y27/7(低压废气再循环促动器)'	CDI-发动机电控系统 'CRR1' 跨接启动 'OM607' (N3/9)
SP0102	学习部件' Y27/8(高压废气再循环促动器)'	CDI-发动机电控系统 'CRR1' 跨接启动 'OM607' (N3/9)

SP0103	学习过程的状态	CDI-发动机电控系统 'CRR1' 跨接启动 '0M607' (N3/9)
SP0104	复位HFM偏差补偿的数值.	CDI-共轨柴油喷射
SP0105	复位数量平均值调校数据.	CDI-共轨柴油喷射
SP0106	更换部件B28/8 (压差传感器 (DPF) 后的学习过程)	CDI-共轨柴油喷射
SP0107	更换部件G3/1 (尾气催化净化器后的氧传感器) 后的学习过程	CDI-共轨柴油喷射
SP0108	更换部件Y100/2 (增压压力调节器) 后的学习过程	CDI-共轨柴油喷射
SP0109	更换部件Y74 (压力阀) 后的学习过程	CDI-共轨柴油喷射
SP0110	更换部件柴油微粒过滤器后的学习过程	CDI-共轨柴油喷射
SP0111	更换发动机控制单元后柴油微粒过滤器的学习未转移数值	CDI-共轨柴油喷射
SP0112	更换发动机控制单元之后学习柴油微粒过滤器	CDI-共轨柴油喷射
SP0113	更换空气滤清器后复位空气滤清器学习值	CDI-共轨柴油喷射
SP0114	激活燃油泵.	CDI-共轨柴油喷射
SP0115	喷油嘴喷量匹配	CDI-共轨柴油喷射
SP0116	柴油微粒过滤器的再生	CDID-共轨柴油喷射
SP0117	对空气滤清器的脏污程度进行复位	CDID-共轨柴油喷射
SP0118	复位空燃比数值	CDID-共轨柴油喷射
SP0119	复位流量平均值匹配的数值	CDID-共轨柴油喷射
SP0120	更换部件柴油微粒过滤器	CDID-共轨柴油喷射
SP0121	激活燃油泵	CDID-共轨柴油喷射
SP0122	进气道关闭的学习	CDID-共轨柴油喷射
SP0123	喷油嘴喷射量调节	CDID-共轨柴油喷射
SP0124	学习部件' Y94(流量调节阀)'	CDID-共轨柴油喷射
SP0125	学习节气门极限位置	CDID-共轨柴油喷射
SP0126	学习旧的柴油微粒过滤器	CDID-共轨柴油喷射
SP0127	初始化	DTR-车距控制系统
SP0128	更换刹车片	EFB-电动驻车制动器 (N128)
SP0129	控制单元' N128(电动驻车制动器控制单元) ' 的校准	EFB-电动驻车制动器 (N128)
SP0130	Y3/8s1(选档范围传感器(VGS))	EGS-电子变速箱控制系统
SP0131	倒档	EGS-电子变速箱控制系统
SP0132	调校数据的复位	EGS-电子变速箱控制系统
SP0133	调校数据的复位 (滑差控制的变扭器锁止离合器)	EGS-电子变速箱控制系统
SP0134	调校数据的复位液压制动器	EGS-电子变速箱控制系统
SP0135	关闭变扭器锁止电磁阀	EGS-电子变速箱控制系统
SP0136	关闭滚筒运行模式的上升识别	EGS-电子变速箱控制系统
SP0137	滑差控制的变扭器锁止离合器	EGS-电子变速箱控制系统

SP0138	换档机构1-2的调校值	EGS-电子变速箱控制系统
SP0139	换档机构2-1的调校值	EGS-电子变速箱控制系统
SP0140	换档机构2-3的调校值	EGS-电子变速箱控制系统
SP0141	换档机构3-2的调校值	EGS-电子变速箱控制系统
SP0142	换档机构3-4的调校值	EGS-电子变速箱控制系统
SP0143	换档机构4-3的调校值	EGS-电子变速箱控制系统
SP0144	换档机构4-5的调校值	EGS-电子变速箱控制系统
SP0145	换档机构5-4的调校值	EGS-电子变速箱控制系统
SP0146	换档机构5-6的调校值	EGS-电子变速箱控制系统
SP0147	换档机构6-5的调校值	EGS-电子变速箱控制系统
SP0148	换档机构6-7的调校值	EGS-电子变速箱控制系统
SP0149	换档机构7-6的调校值	EGS-电子变速箱控制系统
SP0150	显示所有的调校数据	EGS-电子变速箱控制系统
SP0151	压缩机运行时间复位	ENR-电子水平高度调节
SP0152	扭矩传感器的校准	ES-电动转向助力器
SP0153	轮胎压力损失告警器（激活）	ESP-电控行车稳定系统
SP0154	删除部件N49(转向角传感器)的零位偏差	ESP-电控行车稳定系统
SP0155	复位信号'转向角'的偏移值	ESP-电控行车稳定系统 (N30/4)
SP0156	轮胎压力损失告警器（激活）	ESP-电控行车稳定系统 (N30/4)
SP0157	激活控制模块N26/5(电动转向锁止系统控制模块)	EZS-电子点火开关
SP0158	关闭变扭器锁止电磁阀	FCVT-无级自动变速箱
SP0159	N121(行李箱盖控制的控制单元)	HKS-后栏板控制系统
SP0160	N121/1(尾门控制系统的控制单元)	HKS-后栏板控制系统
SP0161	更换制冷剂压缩机后的磨合过程	KLA-空调
SP0162	伺服马达标准化	KLA-空调
SP0163	在更换伺服马达后调校伺服马达	KLA-空调
SP0164	保养灯归零	KI-组合仪表
SP0165	保养灯归零	KIW-带保养周期显示的组合仪表
SP0166	复位总保养	KIW-带保养周期显示的组合仪表
SP0167	一般保养的确认	KIW-带保养周期显示的组合仪表
SP0168	促动马达的学习	KLA-空调
SP0169	更换制冷剂压缩机后的磨合过程	KLA-空调
SP0170	检测伺服马达的调节范围	KLA-空调
SP0171	伺服马达标准化	KLA-空调
SP0172	伺服马达的标准化	KLA-空调



SP0173	在更换伺服马达后调校伺服马达	KLA-空调
SP0174	制冷剂压缩机	KLA-空调
SP0175	制冷剂压缩机开始运转	KLA-空调
SP0176	大灯照明距离调节	LWR-自动大灯照明距离调节和大灯控制
SP0177	弯道灯	LWR-自动大灯照明距离调节和大灯控制
SP0178	点火开关的修正编程	ME 9.7-发动机电控系统9.7
SP0179	复位冷起动调校值	ME 9.7-发动机电控系统9.7
SP0180	挂入档位时怠速标准转速的修正编程	ME 9.7-发动机电控系统9.7
SP0181	激活燃油泵	ME 9.7-发动机电控系统9.7
SP0182	燃油量的修正编程	ME 9.7-发动机电控系统9.7
SP0183	选档杆位置在P或N时怠速标准转速的修正编程	ME 9.7-发动机电控系统9.7
SP0184	学习节气门极限位置	ME 9.7-发动机电控系统9.7
SP0185	点火开关的修正编程	ME-发动机电控系统
SP0186	调校部件B79/2（变速箱空挡位置传感器）	ME-发动机电控系统
SP0187	发动机或空调器的电动吸气风扇的修正编程	ME-发动机电控系统
SP0188	挂入档位时怠速标准转速的修正编程	ME-发动机电控系统
SP0189	混合气调校的复位	ME-发动机电控系统
SP0190	激活燃油泵	ME-发动机电控系统
SP0191	燃油量的编程	ME-发动机电控系统
SP0192	选杆档位置在P或N时怠速标准转速的修正编程	ME-发动机电控系统
SP0193	学习节气门极限位置	ME-发动机电控系统
SP0194	复位调校值	ME-发动机电控系统 'MED40' 跨接启动 'M270' (N3/10)
SP0195	激活燃油泵	ME-发动机电控系统 'MED40' 跨接启动 'M270' (N3/10)
SP0196	喷油嘴喷射量调节	ME-发动机电控系统 'MED40' 跨接启动 'M270' (N3/10)
SP0197	学习节气门极限位置	ME-发动机电控系统 'MED40' 跨接启动 'M270' (N3/10)
SP0198	学习凸轮轴的位置	ME-发动机电控系统 'MED40' 跨接启动 'M270' (N3/10)
SP0199	复位调校值	MED 17.7-发动机电控直喷系统17.7
SP0200	更换发动机后的学习过程	MED 17.7-发动机电控直喷系统17.7
SP0201	挂入档位时怠速标准转速的修正编程	MED 17.7-发动机电控直喷系统17.7
SP0202	激活燃油泵	MED 17.7-发动机电控直喷系统17.7
SP0203	喷油嘴喷射量调节	MED 17.7-发动机电控直喷系统17.7
SP0204	燃油量的修正编程	MED 17.7-发动机电控直喷系统17.7
SP0205	选档杆位置在P或N时怠速标准转速的修正编程	MED 17.7-发动机电控直喷系统17.7
SP0206	学习节气门极限位置	MED 17.7-发动机电控直喷系统17.7
SP0207	点火开关的修正编程	MED 9.7-发动机电控直喷系统9.7

SP0208	调校数据的复位	MED 9.7-发动机电控直喷系统9.7
SP0209	更换发动机后的学习过程	MED 9.7-发动机电控直喷系统9.7
SP0210	挂入档位时怠速标准转速的修正编程	MED 9.7-发动机电控直喷系统9.7
SP0211	激活燃油泵	MED 9.7-发动机电控直喷系统9.7
SP0212	燃油量的修正编程	MED 9.7-发动机电控直喷系统9.7
SP0213	选档杆位置在P或N时怠速标准转速的修正编程	MED 9.7-发动机电控直喷系统9.7
SP0214	学习节气门极限位置	MED 9.7-发动机电控直喷系统9.7
SP0215	初始化	MRM-转向柱模块
SP0216	关闭系统' SBC'	SBC-电子感应制动控制
SP0217	激活系统' SBC'	SBC-电子感应制动控制
SP0218	转速传感器的响应阈值	SBC-电子感应制动控制
SP0219	复位部件 'E1 (左前照明灯单元)' 的运行小时计数器	SG SW L-左侧大灯
SP0220	零位调校	SG SW L-左侧大灯
SP0221	复位部件' E2 (右前照明灯单元)' 的运行小时计数器	SG SW R-右侧大灯
SP0222	复位部件 '右侧氙气大灯' 的运行小时计数器	SG SW- "大灯" 控制单元 (N71/1)
SP0223	复位部件 '左侧氙气大灯' 的运行小时计数器	SG SW- "大灯" 控制单元 (N71/1)
SP0224	零位调校	SG SW- "大灯" 控制单元 (N71/1)
SP0225	复位运行小时计数器	XALWA L-左侧氙气大灯
SP0226	EP: 复位运行小时计数器	XALWA R-右侧氙气大灯
SP0227	复位运行小时计数器	XALWA R-右侧氙气大灯
SP0228	点火开关的修正编程	MED-电机电子设备 "MED40AMG"
SP0229	复位调校值	MED-电机电子设备 "MED40AMG"
SP0230	挂入档位时怠速标准转速的修正编程	MED-电机电子设备 "MED40AMG"
SP0231	激活燃油泵	MED-电机电子设备 "MED40AMG"
SP0232	喷油嘴喷射量调节	MED-电机电子设备 "MED40AMG"
SP0233	燃油量的修正编程	MED-电机电子设备 "MED40AMG"
SP0234	选档杆位置在P或N时怠速标准转速的修正编程	MED-电机电子设备 "MED40AMG"
SP0235	学习节气门极限位置	MED-电机电子设备 "MED40AMG"
SP0236	学习凸轮轴的位置	MED-电机电子设备 "MED40AMG"
SP0237	复位调校值	MED-电机电子设备 "MED177AMG"
SP0238	挂入档位时怠速标准转速的修正编程	MED-电机电子设备 "MED177AMG"
SP0239	激活燃油泵	MED-电机电子设备 "MED177AMG"
SP0240	喷油嘴喷射量调节	MED-电机电子设备 "MED177AMG"
SP0241	燃油量的修正编程	MED-电机电子设备 "MED177AMG"
SP0242	选档杆位置在P或N时怠速标准转速的修正编程	MED-电机电子设备 "MED177AMG"

SP0243	学习节气门极限位置	MED-电机电子设备 “MED177AMG”
SP0244	B79/3(手动变速箱(MG)中央换档轴位置传感器)	MED-电机电子设备 “MED40CNG”
SP0245	怠速标准转速的修正编程	MED-电机电子设备 “MED40CNG”
SP0246	点火开关的修正编程	MED-电机电子设备 “MED40CNG”
SP0247	复位调校值	MED-电机电子设备 “MED40CNG”
SP0248	复位乙醇学习过程的频率计数器的读数	MED-电机电子设备 “MED40CNG”
SP0249	喷油嘴喷射量调节	MED-电机电子设备 “MED40CNG”
SP0250	燃油量的修正编程	MED-电机电子设备 “MED40CNG”
SP0251	学习节气门极限位置	MED-电机电子设备 “MED40CNG”
SP0252	学习燃油中的乙醇比例	MED-电机电子设备 “MED40CNG”
SP0253	学习凸轮轴的位置	MED-电机电子设备 “MED40CNG”
SP0254	复位压缩机运行时间	LWR-悬架
SP0255	通过手动设定新控制单元进行试运行/水平高度校准	LWR-悬架
SP0256	通过自动选取旧控制单元的设置进行试运行	LWR-悬架
SP0300	行车测试	ABR-自适应制动器
SP0301	轮胎压力损失警报器激活	ABR-自适应制动器
SP0302	删除部件N49 （转向角传感器）的零位偏差。	ABR-自适应制动器
SP0303	控制单元N47-5 （ESP控制模块）的校准	ABR-自适应制动器
SP0304	游客模式-将大灯从靠左行驶调整到靠右行驶，或者相反	XALWA L-左侧氙气大灯
SP0305	复位运行小时计数器	XALWA L-左侧氙气大灯
SP0306	游客模式-将大灯从靠左行驶调整到靠右行驶，或者相反	XALWA L-左侧氙气大灯
SP0307	复位运行小时计数器	XALWA L-左侧氙气大灯
SP0308	游客模式-将大灯从靠左行驶调整到靠右行驶，或者相反	XALWA R-右侧氙气大灯
SP0309	复位运行小时计数器	XALWA R-右侧氙气大灯
SP0310	游客模式-将大灯从靠左行驶调整到靠右行驶，或者相反	XALWA R-右侧氙气大灯
SP0311	复位运行小时计数器	XALWA R-右侧氙气大灯
SP0312	喷油嘴喷射量匹配	CDI 60LS-共轨柴油喷射
SP0313	行驶中柴油微粒过滤器再生	CDI 60LS-共轨柴油喷射
SP0314	更换发动机控制单元之后学习柴油微粒过滤器	CDI 60LS-共轨柴油喷射
SP0315	更换部件柴油微粒过滤器后的学习过程	CDI 60LS-共轨柴油喷射
SP0316	更换部件选择性催化还原（SCR）后的学习过程-尾气催化净化器	CDI 60LS-共轨柴油喷射
SP0317	学习节气门极限位置	CDI 60LS-共轨柴油喷射
SP0318	更换部件柴油氧化催化转换器后的学习过程	CDI 60LS-共轨柴油喷射
SP0319	更换部件B16/15（选择性催化还原（SCR）催化转换器上游的温度传感器）	CDI 60LS-共轨柴油喷射



SP0320	更换部件B28/8（压差传感器（DPF））后的学习过程	CDI 60LS-共轨柴油喷射
SP0321	更换部件G3/2（尾气催化净化器前的氧传感器）后的学习过程	CDI 60LS-共轨柴油喷射
SP0322	更换部件氧化氮传感器后的学习过程	CDI 60LS-共轨柴油喷射
SP0323	更换部件Y74（压力阀）后的学习过程	CDI 60LS-共轨柴油喷射
SP0324	更换部件Y129（AdBlue?计量阀）后的学习过程	CDI 60LS-共轨柴油喷射
SP0325	激活燃油泵。	CDI 60LS-共轨柴油喷射
SP0326	复位数量平均值调校数据。	CDI 60LS-共轨柴油喷射
SP0327	快速学习零量校准数值	CDI 60LS-共轨柴油喷射
SP0328	复位HFM偏差补偿的数值。	CDI 60LS-共轨柴油喷射
SP0329	更换空气滤清器后复位空气滤清器学习值	CDI 60LS-共轨柴油喷射
SP0330	取消发动机启动限制(USA)/取消剩余里程限制	CDI 60LS-共轨柴油喷射
SP0331	复位组合仪表中的故障信息雾状尿素水溶液系统中有故障'	CDI 60LS-共轨柴油喷射
SP0332	喷油嘴喷油量调整（手动输入）	CDI 3-共轨柴油喷射3
SP0333	喷油嘴喷油量调整（通过数据读取器输入）	CDI 3-共轨柴油喷射3
SP0334	柴油微粒过滤器的再生	CDI 3-共轨柴油喷射3
SP0335	行驶中柴油微粒过滤器再生	CDI 3-共轨柴油喷射3
SP0336	激活燃油泵。	CDI 3-共轨柴油喷射3
SP0337	更换空气滤清器后复位空气滤清器学习值	CDI 3-共轨柴油喷射3
SP0338	更换部件柴油微粒过滤器后的学习过程	CDI 3-共轨柴油喷射3
SP0339	更换发动机控制单元之后学习柴油微粒过滤器	CDI 3-共轨柴油喷射3
SP0340	调校部件M16/6（节气门激活器）。	CDI 3-共轨柴油喷射3
SP0341	调校部件M55（进气道关闭马达）。	CDI 3-共轨柴油喷射3
SP0342	调校部件Y77/1（增压压力调节器）。	CDI 3-共轨柴油喷射3
SP0343	复位空燃比数值	CDI 3-共轨柴油喷射3
SP0344	解除控制模块ISM的运输保护功能，对控制模块进行个性化设置或激活。	ISM-换档模块(A80)
SP0345	禁用钥匙或钥匙轨道。	EZS-电子点火开关
SP0346	禁用钥匙或带修理厂钥匙的钥匙轨道。	EZS-电子点火开关
SP0347	重新许可钥匙或钥匙轨道。	EZS-电子点火开关
SP0348	调校备用钥匙。	EZS-电子点火开关
SP0349	激活控制模块N73（EZS（电子点火开关）控制模块）。	EZS-电子点火开关
SP0350	电压匹配检查过程	SG EM-电动马达控制单元
SP0351	转速匹配检查过程	SG EM-电动马达控制单元
SP0352	伺服马达标准化	KLA-空调
SP0353	检测伺服马达的调节范围	KLA-空调
SP0354	在更换伺服马达后调校伺服马达	KLA-空调

SP0355	更换制冷剂压缩机后的磨合过程	KLA-空调
SP0356	学习空气喷嘴的旋转式电位计	KLA-空调
SP0357	水平高度校准	AIRMATIC-空气悬挂系统
SP0358	激活燃油泵。	ME SF 17.7-发动机电子设备17.7
SP0359	学习节气门极限位置	ME SF 17.7-发动机电子设备17.7
SP0360	驾驶权限系统的学习	ME SF 17.7-发动机电子设备17.7
SP0361	更换发动机后的学习过程	ME SF 17.7-发动机电子设备17.7
SP0362	调校数据的复位	ME SF 17.7-发动机电子设备17.7
SP0363	复位冷起动调校值	ME SF 17.7-发动机电子设备17.7
SP0364	脉冲信号齿调校	ME SF 17.7-发动机电子设备17.7
SP0365	激活燃油泵。	ME 2.7.2-发动机电控系统2.7.2
SP0366	驾驶权限系统的学习	ME 2.7.2-发动机电控系统2.7.2
SP0367	混合气调校的复位	ME 2.7.2-发动机电控系统2.7.2
SP0368	空燃比调校复位	ME 2.7.2-发动机电控系统2.7.2
SP0369	首次初始化	ME 2.7.2-发动机电控系统2.7.2
SP0370	激活燃油泵。	ME 2.7.2-发动机电控系统2.7.2
SP0371	驾驶权限系统的学习	ME 2.7.2-发动机电控系统2.7.2
SP0372	混合气调校的复位	ME 2.7.2-发动机电控系统2.7.2
SP0373	空燃比调校复位	ME 2.7.2-发动机电控系统2.7.2
SP0374	首次初始化	ME 2.7.2-发动机电控系统2.7.2
SP0375	激活燃油泵。	ME 9.7-发动机电控系统9.7
SP0376	学习节气门极限位置	ME 9.7-发动机电控系统9.7
SP0377	驾驶权限系统的学习	ME 9.7-发动机电控系统9.7
SP0378	更换发动机后的学习过程	ME 9.7-发动机电控系统9.7
SP0379	调校数据的复位	ME 9.7-发动机电控系统9.7
SP0380	复位冷起动调校值	ME 9.7-发动机电控系统9.7
SP0381	脉冲信号齿调校	ME 9.7-发动机电控系统9.7
SP0382	激活燃油泵。	ME 9.7 (AMG) -发动机电控系统9.7 (AMG)
SP0383	学习节气门极限位置	ME 9.7 (AMG) -发动机电控系统9.7 (AMG)
SP0384	驾驶权限系统的学习	ME 9.7 (AMG) -发动机电控系统9.7 (AMG)
SP0385	凸轮轴位置的学习	ME 9.7 (AMG) -发动机电控系统9.7 (AMG)
SP0386	调校数据的复位	ME 9.7 (AMG) -发动机电控系统9.7 (AMG)
SP0387	复位冷起动调校值	ME 9.7 (AMG) -发动机电控系统9.7 (AMG)
SP0388	脉冲信号齿调校	ME 9.7 (AMG) -发动机电控系统9.7 (AMG)
SP0389	激活燃油泵。	MED 17.7-发动机电控直喷系统17.7

SP0390	学习节气门极限位置	MED 17.7-发动机电控直喷系统17.7
SP0391	驾驶权限系统的学习	MED 17.7-发动机电控直喷系统17.7
SP0392	更换发动机后的学习过程	MED 17.7-发动机电控直喷系统17.7
SP0393	学习燃油中的乙醇比例。	MED 17.7-发动机电控直喷系统17.7
SP0394	部件M16/45（废气再循环（ARF）伺服马达）的学习过程	MED 17.7-发动机电控直喷系统17.7
SP0395	调校数据的复位	MED 17.7-发动机电控直喷系统17.7
SP0396	复位冷起动调校值	MED 17.7-发动机电控直喷系统17.7
SP0397	复位乙醇学习过程中的计数器读数	MED 17.7-发动机电控直喷系统17.7
SP0398	脉冲信号齿调校	MED 17.7-发动机电控直喷系统17.7
SP0399	混合气调校的快速测试	MED 17.7-发动机电控直喷系统17.7
SP0400	碰撞事件后启用发动机起动	MED 17.7-发动机电控直喷系统17.7
SP0401	转向柱模块	SAM DRIVE-驾驶员信号探测和控制模块
SP0402	行车测试	ABR-自适应制动器
SP0403	轮胎压力损失警报器	ABR-自适应制动器
SP0404	删除部件转向角传感器的零位偏差。	ABR-自适应制动器
SP0405	控制单元ABR的校准	ABR-自适应制动器
SP0406	加注AdBlue雾状尿素水溶液。	SCR-选择性催化还原
SP0407	更换AdBlue雾状尿素水溶液后删除调校值	SCR-选择性催化还原
SP0408	更换部件Y129（AdBlue?计量阀）后的学习过程	SCR-选择性催化还原
SP0409	取消发动机启动限制-取消剩余里程限制	SCR-选择性催化还原
SP0410	复位组合仪表中的故障信息' AdBlue雾状尿素水溶液系统中有故障'	SCR-选择性催化还原
SP0411	标准化-左后和右后	ESV H-后部电动座椅调节装置
SP0412	所有座椅调节马达的标准化	ESV VL-左前电动座椅调节
SP0413	改变标准调节行程。	ESV VL-左前电动座椅调节
SP0414	改变前部范围的终点。	ESV VL-左前电动座椅调节
SP0415	改变前部范围的终点。	ESV VL-左前电动座椅调节
SP0416	改变后部范围的开始。	ESV VL-左前电动座椅调节
SP0417	所有座椅调节马达的标准化	ESV VR-右前电动座椅调节
SP0418	改变标准调节行程。	ESV VR-右前电动座椅调节
SP0419	改变前部范围的终点。	ESV VR-右前电动座椅调节
SP0420	改变前部范围的终点。	ESV VR-右前电动座椅调节
SP0421	改变后部范围的开始。	ESV VR-右前电动座椅调节
SP0422	写入车轮电子装置标识号码。	RDK-轮胎充气压力监控
SP0423	写入轮胎充气压力标准值。	RDK-轮胎充气压力监控
SP0424	电动关闭功能的初始化	TSG HL-左后车门控制单元

SP0425	电动关闭功能的初始化	TSG HR-右后车门控制单元
SP0426	电动关闭功能的初始化	TSG VL-左前车门控制单元
SP0427	电动关闭功能的初始化	TSG VR-右前车门控制单元
SP0428	全景滑动天窗防夹保护功能的学习过程遮阳卷帘	PSD-全景滑动天窗(车内空间CAN总线)
SP0429	进行调校(湿式起步离合器 (NAK))	EGS-电子变速箱控制系统
SP0430	换档机构1-2的调校值	EGS-电子变速箱控制系统
SP0431	换档机构2-3的调校值	EGS-电子变速箱控制系统
SP0432	换档机构3-4的调校值	EGS-电子变速箱控制系统
SP0433	换档机构4-5的调校值	EGS-电子变速箱控制系统
SP0434	换档机构5-6的调校值	EGS-电子变速箱控制系统
SP0435	换档机构6-7的调校值	EGS-电子变速箱控制系统
SP0436	调校数据的复位	EGS-电子变速箱控制系统
SP0437	换档机构7-6的调校值	EGS-电子变速箱控制系统
SP0438	换档机构6-5的调校值	EGS-电子变速箱控制系统
SP0439	换档机构5-4的调校值	EGS-电子变速箱控制系统
SP0440	换档机构4-3的调校值	EGS-电子变速箱控制系统
SP0441	换档机构3-2的调校值	EGS-电子变速箱控制系统
SP0442	换档机构2-1的调校值	EGS-电子变速箱控制系统
SP0443	调校数据的复位	EGS-电子变速箱控制系统
SP0444	倒档	EGS-电子变速箱控制系统
SP0445	换高档	EGS-电子变速箱控制系统
SP0446	换低档	EGS-电子变速箱控制系统
SP0447	加速换低档	EGS-电子变速箱控制系统
SP0448	调校数据的复位(滑差控制的变扭器锁止离合器)	EGS-电子变速箱控制系统
SP0449	根据扭矩范围进行调校	EGS-电子变速箱控制系统
SP0450	滑差控制的变扭器锁止离合器的加注时间调校	EGS-电子变速箱控制系统
SP0451	滑行-调校	EGS-电子变速箱控制系统
SP0452	ASSYST (主动保养系统) 设置	ASSYST-主动保养系统
SP0453	重新初始化AdBlue雾状尿素水溶液可达里程	ASSYST-主动保养系统
SP0454	学习部件A8/3 (STH (驻车暖风) 无线电遥控器发射器)	STH-带遥控器的驻车加热
SP0455	变速箱换档的调校	EGS-电子变速箱控制系统
SP0456	换高档	VGS-变速箱控制
SP0457	换低档	VGS-变速箱控制
SP0458	加速换低档	VGS-变速箱控制
SP0459	停车状态调校	VGS-变速箱控制

SP0460	换高档	VGS-7档变速箱的变速箱控制系统
SP0461	换低档	VGS-7档变速箱的变速箱控制系统
SP0462	加速换低档	VGS-7档变速箱的变速箱控制系统
SP0463	停车状态调校	VGS-9档变速箱的变速箱控制系统
SP0464	对变矩器锁止离合器进行调校	VGS-9档变速箱的变速箱控制系统
SP1000	喷油嘴喷射量调节	N3/9-内燃机OM651的发动机电子设备CDID3
SP1001	激活燃油泵	N3/9-内燃机OM651的发动机电子设备CDID3
SP1002	驾驶认可系统的学习	N3/9-内燃机OM651的发动机电子设备CDID3
SP1003	进气道关闭的学习	N3/9-内燃机OM651的发动机电子设备CDID3
SP1004	学习节气门极限位置	N3/9-内燃机OM651的发动机电子设备CDID3
SP1005	部件'' B28/8（柴油微粒滤清器（DPF）压差传感器）''的示教过程	N3/9-内燃机OM651的发动机电子设备CDID3
SP1006	复位部件'' B6/1（凸轮轴霍尔传感器）''的学习值	N3/9-内燃机OM651的发动机电子设备CDID3
SP1007	B79/2（变速箱空档位置传感器）	N3/9-内燃机OM651的发动机电子设备CDID3
SP1008	学习部件'' Y77/1（增压压力调节器）''。	N3/9-内燃机OM651的发动机电子设备CDID3
SP1009	零量校准数值的快速学习	N3/9-内燃机OM651的发动机电子设备CDID3
SP1010	怠速运行时零量校准数值的快速学习	N3/9-内燃机OM651的发动机电子设备CDID3
SP1011	驾驶时零量校准数值的快速学习	N3/9-内燃机OM651的发动机电子设备CDID3
SP1012	复位热膜式多点顺序燃油喷注（HFM）偏差补偿的数值。	N3/9-内燃机OM651的发动机电子设备CDID3
SP1013	对空气滤清器的脏污程度进行复位	N3/9-内燃机OM651的发动机电子设备CDID3
SP1014	氧化催化转换器	N3/9-内燃机OM651的发动机电子设备CDID3
SP1015	更换控制单元'' N3/9（共轨柴油喷射（CDI）控制单元）''后学习柴油微粒	N3/9-内燃机OM651的发动机电子设备CDID3
SP1016	更换部件'' 柴油微粒过滤器''后的学习过程	N3/9-内燃机OM651的发动机电子设备CDID3
SP1017	碰撞事件后启用发动机起动	N3/9-内燃机OM651的发动机电子设备CDID3
SP1018	高压燃油回路排气	N3/9-内燃机OM651的发动机电子设备CDID3
SP1019	对部件'' Y129（尿素(R)计量阀）''执行学习过程。	N3/9-内燃机OM651的发动机电子设备CDID3
SP1020	对部件'' B16/15（选择性催化还原（SCR）催化转化器上游的温度传感器）	N3/9-内燃机OM651的发动机电子设备CDID3
SP1021	复位部件'' SCR催化转化器上游的氧化氮传感器''和'' SCR催化转化器下游的	N3/9-内燃机OM651的发动机电子设备CDID3
SP1022	复位尿素(R)计量学习值。	N3/9-内燃机OM651的发动机电子设备CDID3
SP1023	更换部件'' SCR催化转化器''后的学习过程	N3/9-内燃机OM651的发动机电子设备CDID3
SP1024	复位部件'' M16/46（低压废气再循环促动马达）''的学习值	N3/9-内燃机OM651的发动机电子设备CDID3
SP1025	部件'' B53/1（离合器踏板传感器）''的示教过程	N3/9-内燃机OM651的发动机电子设备CDI3MFA1
SP1026	复位学习值'' 废气再循环（低压）''	N3/9-内燃机OM651的发动机电子设备CDI3MFA1
SP1027	在更换柴油微粒滤清器后，结合氧化氮（NO <sub>x</sub> ）存储催化转换器的示教过程	N3/9-内燃机OM651的发动机电子设备CDI3MFA1
SP1028	在更换控制单元'' N3/9（共轨柴油喷射（CDI）控制单元）''后，结合氧化	N3/9-内燃机OM651的发动机电子设备CDI3MFA1
SP1029	学习过程的状态	N3/9-内燃机OM607的发动机电子设备CRR1



SP1030	行驶中柴油微粒过滤器再生	N3/9-内燃机OM607的发动机电子设备CRR1
SP1031	复位部件''燃油喷油嘴''的学习值	N3/9-内燃机OM607的发动机电子设备CRR1
SP1032	学习部件''M16/6（节气门促动器）''。	N3/9-内燃机OM607的发动机电子设备CRR1
SP1033	学习部件''Y27/8（高压废气再循环促动器）''。	N3/9-内燃机OM607的发动机电子设备CRR1
SP1034	学习部件''Y27/7（低压废气再循环促动器）''。	N3/9-内燃机OM607的发动机电子设备CRR1
SP1035	学习部件''M16/57（废气风门调节器）''。	N3/9-内燃机OM607的发动机电子设备CRR1
SP1036	复位部件''B4/6（油轨压力传感器）''的学习值	N3/9-内燃机OM607的发动机电子设备CRR1
SP1037	复位部件''燃油系统高压泵''的学习值	N3/9-内燃机OM607的发动机电子设备CRR1
SP1038	复位部件''B28/8（柴油微粒滤清器（DPF）压差传感器）''的学习值	N3/9-内燃机OM607的发动机电子设备CRR1
SP1039	复位部件''G3/2（催化转换器上游的氧传感器）''的学习值	N3/9-内燃机OM607的发动机电子设备CRR1
SP1040	复位部件''涡轮增压器''的学习值	N3/9-内燃机OM607的发动机电子设备CRR1
SP1041	复位部件''柴油微粒过滤器''的学习值	N3/9-内燃机OM607的发动机电子设备CRR1
SP1042	B79/3（手动变速箱（MG）中央换档轴位置传感器）	N3/9-内燃机OM607的发动机电子设备CRR1
SP1043	一般保养的确认	仪表盘(KI)
SP1044	恢复保养前状态	仪表盘(KI)
SP1045	特殊保养	仪表盘(KI)
SP1046	激活	远程信息处理(KOM0)
SP1047	停用	远程信息处理(KOM0)
SP1048	备用钥匙的学习	电子点火开关(EZS)
SP1049	激活控制单元''N73（电子点火开关控制单元）''	电子点火开关(EZS)
SP1050	初始化:电动转向锁（ELV）	电子点火开关(EZS)
SP1051	激活功能''轮胎压力损失报警''。	电控行车稳定系统（N30/4）(ESP)
SP1052	部件''加速度传感器''的校准	电控行车稳定系统（N30/4）(ESP)
SP1053	写入轮胎压力传感器识别号。	轮胎压力检测系统(RDK)
SP1054	激活舒适便捷电话。	AUDIO-音频系统或驾驶室管理及数据系统（A2-A40/3）
SP1055	舒适便捷电话	AUDIO-音频系统或驾驶室管理及数据系统（A2-A40/3）
SP1056	配对:音频或驾驶室管理及数据系统（COMAND）-mbrace(因特网连接)	AUDIO-音频系统或驾驶室管理及数据系统（A2-A40/3）
SP1057	恢复VPN连接的原始授权证书。	AUDIO-音频系统或驾驶室管理及数据系统（A2-A40/3）
SP1058	学习过程"当前日期(全球定位系统（GPS）数据)"	AUDIO-音频系统或驾驶室管理及数据系统（A2-A40/3）
SP1059	复位部件''A90（防碰撞辅助系统控制单元）''的学习值	“防碰撞辅助系统”控制单元（A90）(SG AWF)
SP1060	音响系统的话筒的校准	声音-音响系统
SP1061	水平高度校准	自适应减震系统（N51/5）(ADS)
SP1062	N121/1（尾门控制系统的控制单元）	尾门控制系统(HKS)
SP1063	校准	多功能摄像机(MFK)
SP1064	加装	多功能摄像机（A40/11）(MFK)

SP1065	伺服马达标准化	空调(KLA)
SP1066	促动马达的学习	空调(KLA)
SP1067	制冷剂压缩机开始运转	空调(KLA)
SP1068	学习部件'' A8/3 （辅助暖气系统无线电遥控器发射器）''。	辅助暖气系统(STH)
SP1069	部件'' A91b1（电动动力转向扭矩传感器）''的校准	电动转向助力器（N68）(ES)
SP1070	复位方向盘中间位置	电动转向助力器（N68）(ES)
SP1071	复位设码	电动转向助力器（N68）(ES)
SP1072	防夹保护传感器的学习过程	‘全景滑动天窗’控制模块（A98）(PSD)
SP1073	设码	平视显示器(HUD)
SP1074	标准化与调校	带记忆功能的“驾驶员”电动座椅调节(ESV)
SP1075	标准化	带记忆功能的“驾驶员”电动座椅调节(ESV)
SP1076	方便出入功能	带记忆功能的“驾驶员”电动座椅调节(ESV)
SP1077	初始化	拖车识别（N28/1）(AHE)
SP1078	删除初始化数值	拖车识别（N28/1）(AHE)
SP1079	远程雷达传感器的校正	车距控制系统（A89）(DTR)
SP1080	电动车窗的标准化	左侧前车门(TSG VL)
SP1081	控制单元'' N128（电动驻车制动器控制单元）''的校准	电动驻车制动器（N128）(EFB)
SP1082	转向角传感器的校准	倒车摄像机(RFK)
SP1083	倒车摄像机的校准	倒车摄像机(RFK)
SP1084	零位调校	“大灯”控制单元（N71/1）(SG SW)
SP1085	复位部件'' 左侧氙气大灯''的运行小时计数器	“大灯”控制单元（N71/1）(SG SW)
SP1086	复位部件'' 右侧氙气大灯''的运行小时计数器	“大灯”控制单元（N71/1）(SG SW)
SP1087	游客模式	“大灯”控制单元（N71/1）(SG SW)
SP1088	通过诊断调节大灯	左侧大灯(SG SW L)
SP1089	复位部件'' E1（左前照明灯单元）''的运行小时计数器	左侧大灯(SG SW L)
SP1090	复位部件'' E1m4（左前照明单元风扇马达1）''的运行小时计数器	左侧大灯(SG SW L)
SP1091	将控制单元编码与照明灯单元匹配	左侧大灯(SG SW L)
SP1092	调整灯组上控制单元的设码	左侧大灯(SG SW L)
SP1093	复位车辆侧控制单元'' E1n9''的分配	左侧大灯(SG SW L)
SP1094	复位部件'' E1m5（左前照明单元风扇马达 2）''的运行小时计数器	左侧大灯(E1n9)(SG SW L)
SP1095	复位部件'' E2（右前照明灯单元）''的运行小时计数器	右侧大灯(SG SW R)
SP1096	复位部件'' E2m4（右前照明单元风扇马达1）''的运行小时计数器	右侧大灯(SG SW R)
SP1097	复位部件'' E2m5（右前照明单元风扇马达 2）''的运行小时计数器	右侧大灯(SG SW R)
SP1098	风挡玻璃的参数设置和调校	B38/2 - 雨水/光线传感器(RGLS)
SP1099	复位换油服务数据	全轮驱动(VG)

SP1100	更换部件''分动箱''	全轮驱动(VG)
SP1101	驾驶模式中的部件''Y68/3 (全轮驱动电磁阀)''功能检查	全轮驱动(VG)
SP1102	复位部件''Y68/3 (全轮驱动电磁阀)''的学习值	全轮驱动(VG)
SP1103	电擦除可编程只读存储器(EEPROM)数值显示	双片离合器传输电子变速箱控制系统(DKG)
SP1104	松开运输保护装置。	双片离合器传输电子变速箱控制系统(DKG)
SP1105	B28/18 (低压废气再循环压差传感器)	N127 (传动系统控制单元)
SP1106	学习部件''M16/46 (低压废气再循环促动马达)''。	N127 (传动系统控制单元)
SP1107	学习部件''M16/57 (废气风门调节器促动马达)''。	N127 (传动系统控制单元)
SP1108	复位乙醇学习过程的频率计数器的读数	N3/10-内燃机M274的发动机电子设备MED40
SP1109	混合气调校值复位	N3/10-内燃机M274的发动机电子设备MED40
SP1110	复位脉冲信号齿调校值	N3/10-内燃机M274的发动机电子设备MED40
SP1111	复位部件''汽油微粒滤清器''的学习值	N3/10-内燃机M274的发动机电子设备MED40
SP1112	控制单元''N3/10 (发动机电子设备(ME)控制单元)''复位CAN总线诊断学	N3/10-内燃机M274的发动机电子设备MED40
SP1113	学习燃油中的乙醇比例	N3/10-内燃机M274的发动机电子设备MED40
SP1114	废气再循环促动器的学习	N3/10-内燃机M274的发动机电子设备MED40
SP1115	进行学习过程''脉冲信号齿调校''。	N3/10-内燃机M274的发动机电子设备MED40
SP1116	学习凸轮轴的位置	N3/10-内燃机M274的发动机电子设备MED40
SP1117	复位调校值	N3/10-内燃机M133的发动机电子设备MED40AMG
SP1118	零量校准调校	CDI-内燃机OM608的发动机电子设备CRR2
SP1119	复位部件''B2/5 (热膜式空气质量流量传感器)''的学习值	CDI-内燃机OM608的发动机电子设备CRR2
SP1120	复位部件''B175 (温度传感器传感器单元)''的学习值	CDI-内燃机OM608的发动机电子设备CRR2
SP1121	复位部件''废气再处理单元''的学习值	CDI-内燃机OM608的发动机电子设备CRR2
SP1122	重置部件''燃油系统高压泵''和''油轨''的学习值	CDI-内燃机OM608的发动机电子设备CRR2
SP1123	部件''Y27/7 (低压废气再循环促动器)''的示教过程	CDI-内燃机OM608的发动机电子设备CRR2
SP1124	部件''Y27/8 (高压废气再循环促动器)''的示教过程	CDI-内燃机OM608的发动机电子设备CRR2
SP1125	部件''M16/6 (节气门促动器)''的示教过程	CDI-内燃机OM608的发动机电子设备CRR2
SP1126	部件''Y77/1 (增压压力调节器)''的示教过程	CDI-内燃机OM608的发动机电子设备CRR2
SP1127	激活部件''M3 (燃油泵)''	CDI-内燃机OM608的发动机电子设备CRR2
SP1128	复位部件''Y129 (尿素(R)计量阀)''的学习值	CDI-内燃机OM608的发动机电子设备CRR2
SP1129	复位部件''A103 (尿素(R)泵模块)''的学习值	CDI-内燃机OM608的发动机电子设备CRR2
SP1130	更换部件''B2/5 (热膜式空气质量流量传感器)''后的学习过程	N3/9-内燃机OM654的发动机电子设备MRD1
SP1131	部件''M55 (进气道关闭促动马达)''的示教过程	N3/9-内燃机OM654的发动机电子设备MRD1
SP1132	部件''M16/46 (低压废气再循环促动马达)''的示教过程	N3/9-内燃机OM654的发动机电子设备MRD1
SP1133	部件''Y27/9 (废气再循环促动器)''的示教过程	N3/9-内燃机OM654的发动机电子设备MRD1
SP1134	更换部件''Y74 (调压阀)''后的学习过程	N3/9-内燃机OM654的发动机电子设备MRD1



SP1135	更换部件''Y94（流量调节阀）''后的学习过程	N3/9-内燃机OM654的发动机电子设备MRD1
SP1136	更换部件''B28/8（柴油微粒滤清器（DPF）压差传感器）''后的学习过程	N3/9-内燃机OM654的发动机电子设备MRD1
SP1137	更换部件''B28/18（低压废气再循环压差传感器）''后的学习过程	N3/9-内燃机OM654的发动机电子设备MRD1
SP1138	复位因失去曲轴与凸轮轴之间的同步状态而生成的故障存储器条目	N3/9-内燃机OM654的发动机电子设备MRD1
SP1139	控制单元''N3/9（共轨柴油喷射（CDI）控制单元）''复位CAN总线诊断学习	N3/9-内燃机OM654的发动机电子设备MRD1
SP1140	更换部件''B19/7（催化转换器上游的温度传感器）''后的学习过程	N3/9-内燃机OM654的发动机电子设备MRD1
SP1141	更换部件''B19/9（柴油微粒滤清器上游的温度传感器）''后的学习过程	N3/9-内燃机OM654的发动机电子设备MRD1
SP1142	更换部件''B175（温度传感器传感器单元）''后的学习过程	N3/9-内燃机OM654的发动机电子设备MRD1
SP1143	更换部件''氧化催化转换器''后的学习过程	N3/9-内燃机OM654的发动机电子设备MRD1
SP1144	复位部件''柴油微粒过滤器''和''SCR催化转化器''的学习值。	N3/9-内燃机OM654的发动机电子设备MRD1
SP1145	部件''Y129（尿素(R)计量阀）''的示教过程	N3/9-内燃机OM654的发动机电子设备MRD1
SP1146	停用生产模式	左侧前车门(TSG VL)
SP1147	启动控制单元复位。	左侧前车门(TSG VL)
SP1148	局域互联网（LIN）总线用户定址	环境照明灯(AML)
SP1149	写入车辆识别号（VIN）	右侧外后部内置雷达传感器(IRS HRA)
SP1150	复位车辆识别号（FIN）。	右侧外后部内置雷达传感器(IRS HRA)
SP1151	通过校准助手调整	倒车摄像机(RFK)
SP1152	学习过程软件模块''AMG底盘''	驱动机构(AMG DRVU)
SP1153	部件''N170（后翼子板控制单元）''的示教过程	驱动机构(AMG DRVU)
SP1154	初始化部件''促动器差速锁''	驱动机构(AMG DRVU)
SP1155	部件''A40/11（多功能摄像机）''的校准	多功能摄像机(单眼)（A40/11）(MFK)
SP1156	控制单元解锁	驾驶员''座椅加热
SP1157	控制单元上锁	驾驶员''座椅加热
SP1158	计数器''空气滤清器的脏污程度''的复位	空调(KLA)
SP1159	示教传感器''B12/2（制冷剂压力传感器）''	空调(KLA)
SP1160	复位部件''B92/12（近程和远程雷达传感器）''的学习值	限距控制系统(DTR)
SP1161	出厂设置的加载	限距控制系统(DTR)
SP1162	复位频率计数器''碰撞事件''的状态	雷达传感器控制单元(SGR)
SP1163	写入车辆识别号	雷达传感器控制单元(SGR)
SP1164	复位部件''梅赛德斯-奔驰智能驾驶''的学习值	雷达传感器控制单元(SGR)
SP1165	控制单元''N62（驻车系统控制单元）''的校准	驻车定位系统(PTS)
SP1166	复位学习值。	电动动力转向(ES)
SP1167	复位信号''转向角''的偏移值。	电动动力转向(ES)
SP1168	复位转向系内部摩擦的适配值。	电动动力转向(ES)
SP1169	部件''分动箱''的校准	全轮驱动(VG)

SP1170	离合器接合点调校	全轮驱动 (VG)
SP1171	复位部件“B92/7（右侧外部后保险杠雷达传感器）”的学习值。	右后外侧短程雷达 (RR NBR)
SP1172	复位部件“B92/10（左侧外部后保险杠雷达传感器）”的学习值。	左后外侧短程雷达 (LR NBR)
SP1173	部件’’横摆率、横向和纵向加速度传感器’’的校准	电控车辆稳定行驶系统 (ESP)
SP1174	部件’’ESP (R) 调节阀’’的校准	电控车辆稳定行驶系统 (ESP)
SP1175	部件’’电动驻车制动器’’的校准	电控车辆稳定行驶系统 (ESP)
SP1176	部件’’B37/1（踏板角度传感器）’’的校准	电控车辆稳定行驶系统 (ESP)
SP1177	功能’’轮胎压力损失报警’’的激活	电控车辆稳定行驶系统 (ESP)
SP1178	数值’’离合器接合点’’的复位	电控车辆稳定行驶系统 (ESP)
SP1179	将部件’’M56（真空泵）’’的磨损数值复位。	电控车辆稳定行驶系统 (ESP)
SP1180	检测部件’’B37/1（踏板角度传感器）’’	电控车辆稳定行驶系统 (ESP)
SP1181	部件’’S9/1（制动灯开关）’’功能检查	电控车辆稳定行驶系统 (ESP)
SP1182	功能’’持续故障记忆’’的激活	电控车辆稳定行驶系统 (ESP)
SP1183	部件’’A103/1b5（尿素 (R) 液位传感器）’’的校准	选择性催化还原 (SCR)
SP1184	复位算得的尿素 (R) 罐加注液位	选择性催化还原 (SCR)
SP1185	DEF@CPC_NG_ODX_MFA2*44058**default*70630	N127（传动系统控制单元）
SP1186	低温冷却回路冷却系统的排气	N127（传动系统控制单元）
SP1187	加注低温冷却回路的冷却系统	N127（传动系统控制单元）
SP1188	测试模式1	N127（传动系统控制单元）
SP1189	测试模式2	N127（传动系统控制单元）
SP1190	B79/3（手动变速箱 (MG) 中央换档轴位置传感器）位置向后	N127（传动系统控制单元）
SP1191	B79/3（手动变速箱 (MG) 中央换档轴位置传感器）位置档位5	N127（传动系统控制单元）
SP1192	进行电压匹配。	功率电子装置 (SG EM)
SP1193	示教位置传感器	功率电子装置 (SG EM)
SP1194	部件’’集成式起动发电机’’的连接 (高电压)	功率电子装置 (SG EM)
SP1195	检查部件’’直流/直流变换器’’上接地带的电气导线连接。	功率电子装置 (SG EM)
SP1196	高电压元件锁	蓄电池管理系统 (BMS)
SP1197	学习过程 正时链	N3/10-内燃机M282的发动机电子设备EM71
SP1198	学习过程	N3/10-内燃机M260/M264的发动机电子设备MED41
SP1199	在车辆静止时执行示教过程’’脉冲信号齿调校’’。	N3/10-内燃机M139的发动机电子设备MRG1AMGR4
SP1200	在行驶模式下执行示教过程’’脉冲信号齿调校’’。	N3/10-内燃机M139的发动机电子设备MRG1AMGR4
SP1201	更换发动机后的学习过程	N3/10-内燃机M139的发动机电子设备MRG1AMGR4
SP1202	示教用过的燃油喷油嘴	N3/10-内燃机M139的发动机电子设备MRG1AMGR4
SP1203	复位功能’’控制器区域网络 (CAN) 总线’’配置	N3/10-内燃机M139的发动机电子设备MRG1AMGR4
SP1204	前部区域360°摄像头的校准	360°摄像机 (CAMERA)

SP1205	车尾区域360° 摄像头的校准	360° 摄像机 (CAMERA)
SP1206	左侧车外后视镜360° 摄像头的校准	360° 摄像机 (CAMERA)
SP1207	右侧车外后视镜360° 摄像头的校准	360° 摄像机 (CAMERA)
SP1208	多个360° 摄像头校准	360° 摄像机 (CAMERA)
SP1209	激活燃油泵。	发动机电控系统9.7 (ME 9.7)
SP1210	驾驶权限系统的学习	发动机电控系统9.7 (ME 9.7)
SP1211	调校数据的复位	发动机电控系统9.7 (ME 9.7)
SP1212	复位冷起动调校值	发动机电控系统9.7 (ME 9.7)
SP1213	脉冲信号齿调校	发动机电控系统9.7 (ME 9.7)
SP1214	进行调校(湿式起步离合器 (NAK))	电子变速箱控制系统 (EGS)
SP1215	换档机构1-2的调校值	电子变速箱控制系统 (EGS)
SP1216	换档机构2-3的调校值	电子变速箱控制系统 (EGS)
SP1217	换档机构3-4的调校值	电子变速箱控制系统 (EGS)
SP1218	换档机构4-5的调校值	电子变速箱控制系统 (EGS)
SP1219	换档机构5-6的调校值	电子变速箱控制系统 (EGS)
SP1220	换档机构6-7的调校值	电子变速箱控制系统 (EGS)
SP1221	换档机构7-6的调校值	电子变速箱控制系统 (EGS)
SP1222	换档机构6-5的调校值	电子变速箱控制系统 (EGS)
SP1223	换档机构5-4的调校值	电子变速箱控制系统 (EGS)
SP1224	换档机构4-3的调校值	电子变速箱控制系统 (EGS)
SP1225	换档机构3-2的调校值	电子变速箱控制系统 (EGS)
SP1226	换档机构2-1的调校值	电子变速箱控制系统 (EGS)
SP1227	倒档	电子变速箱控制系统 (EGS)
SP1228	换高档	电子变速箱控制系统 (EGS)
SP1229	换低档	电子变速箱控制系统 (EGS)
SP1230	加速换低档	电子变速箱控制系统 (EGS)
SP1231	调校数据的复位(滑差控制的变扭器锁止离合器)	电子变速箱控制系统 (EGS)
SP1232	根据扭矩范围进行调校	电子变速箱控制系统 (EGS)
SP1233	滑差控制的变扭器锁止离合器的加注时间调校	电子变速箱控制系统 (EGS)
SP1234	滑行-调校	电子变速箱控制系统 (EGS)
SP1235	轮胎压力损失告警器 (激活)	电控行车稳定系统 (ESP)
SP1236	删除部件N49 (转向角传感器) 的零位偏差	电控行车稳定系统 (ESP)
SP1237	方向盘规格	安全气囊 (AB)
SP1238	解除控制模块ISM的运输保护功能, 对控制模块进行个性化设置或激活。	换档模块 (A80) (ISM)
SP1239	通过自动选取旧控制单元的设置进行试运行	悬架 (LWR)

SP1240	通过手动设定新控制单元进行试运行/水平高度校准	悬架(LWR)
SP1241	复位压缩机运行时间	悬架(LWR)
SP1242	全景滑动天窗标准化	车顶操作单元(DBE)
SP1243	全景滑动天窗防夹保护功能的学习过程	车顶操作单元(DBE)
SP1244	保养灯归零	主动保养系统(ASSYST)
SP1245	确认总保养	主动保养系统PLUS(ASSYST PLUS)
SP1246	复位无意间确认的总保养	主动保养系统PLUS(ASSYST PLUS)
SP1247	零位调节	左侧氙气大灯(XALWA L)
SP1248	游客模式(灯光对称分布)	左侧氙气大灯(XALWA L)
SP1249	复位运行小时计数器	左侧氙气大灯(XALWA L)
SP1250	EP: 复位运行小时计数器	左侧氙气大灯(XALWA L)
SP1251	车轴或水平高度传感器的零位调节	自动大灯照明距离调节和大灯控制(LWR)
SP1252	检测伺服马达的调节范围	空调(KLA)
SP1253	在更换伺服马达后调校伺服马达	空调(KLA)
SP1254	更换制冷剂压缩机后的磨合过程	空调(KLA)
SP1255	喷油嘴喷射量匹配	共轨柴油喷射(CDI 6BIN5)
SP1256	更换发动机控制单元之后学习柴油微粒过滤器	共轨柴油喷射(CDI 6BIN5)
SP1257	更换发动机控制单元后柴油微粒过滤器的学习未转移数值	共轨柴油喷射(CDI 6BIN5)
SP1258	更换发动机控制单元后选择催化还原(SCR)废气再处理系统的学习未转移	共轨柴油喷射(CDI 6BIN5)
SP1259	更换部件柴油微粒过滤器后的学习过程	共轨柴油喷射(CDI 6BIN5)
SP1260	更换部件柴油氧化催化转换器后的学习过程	共轨柴油喷射(CDI 6BIN5)
SP1261	更换部件选择性催化还原(SCR)后的学习过程-尾气催化净化器	共轨柴油喷射(CDI 6BIN5)
SP1262	更换部件B16/15(选择性催化还原(SCR)催化转换器上游的温度传感器)后的	共轨柴油喷射(CDI 6BIN5)
SP1263	更换部件B28/8(压差传感器(DPF))后的学习过程	共轨柴油喷射(CDI 6BIN5)
SP1264	更换部件G3/2(尾气催化净化器前的氧传感器)后的学习过程	共轨柴油喷射(CDI 6BIN5)
SP1265	更换部件选择性催化还原(SCR)催化转换器上游的氧化氮传感器后的学习	共轨柴油喷射(CDI 6BIN5)
SP1266	更换部件选择性催化还原(SCR)催化转换器下游的氧化氮传感器后的学习	共轨柴油喷射(CDI 6BIN5)
SP1267	更换部件Y27/9(废气再循环促动器)后的学习过程	共轨柴油喷射(CDI 6BIN5)
SP1268	更换部件Y74(压力阀)后的学习过程	共轨柴油喷射(CDI 6BIN5)
SP1269	更换部件Y129(尿素计量阀)后的学习过程	共轨柴油喷射(CDI 6BIN5)
SP1270	复位数量平均值调校数据	共轨柴油喷射(CDI 6BIN5)
SP1271	快速学习零量校准数值	共轨柴油喷射(CDI 6BIN5)
SP1272	复位HFM偏差补偿的数值	共轨柴油喷射(CDI 6BIN5)
SP1273	复位尿素雾状尿素水溶液品质因数	共轨柴油喷射(CDI 6BIN5)
SP1274	更换空气滤清器后复位空气滤清器学习值	共轨柴油喷射(CDI 6BIN5)



SP1275	加注尿素雾状尿素水溶液。	选择性催化还原 (SCR)
SP1276	更换尿素雾状尿素水溶液后删除调校值	选择性催化还原 (SCR)
SP1277	更换部件Y129 （尿素(R) 计量阀）后的学习过程	选择性催化还原 (SCR)
SP1278	取消发动机启动限制-取消剩余里程限制	选择性催化还原 (SCR)
SP1279	复位组合仪表中的故障信息' 尿素雾状尿素水溶液系统中有故障'	选择性催化还原 (SCR)
SP1280	更换部件B16/15 （选择性催化还原 (SCR) 催化转换器上游的温度传感器）	共轨柴油喷射 (CDI 60LS)
SP1281	更换部件B28/8 （压差传感器 (DPF) ）后的学习过程	共轨柴油喷射 (CDI 60LS)
SP1282	更换部件G3/2 （尾气催化净化器前的氧传感器）后的学习过程	共轨柴油喷射 (CDI 60LS)
SP1283	更换部件氧化氮传感器后的学习过程	共轨柴油喷射 (CDI 60LS)
SP1284	更换部件Y74 （压力阀）后的学习过程	共轨柴油喷射 (CDI 60LS)
SP1285	复位数量平均值调校数据。	共轨柴油喷射 (CDI 60LS)
SP1286	复位HFM偏差补偿的数值。	共轨柴油喷射 (CDI 60LS)
SP1287	取消发动机启动限制 (USA) /取消剩余里程限制	共轨柴油喷射 (CDI 60LS)
SP1288	对部件'' B28/8 （柴油微粒滤清器 (DPF) 压差传感器）'' 执行学习过程。	N3/9-内燃机OM651的发动机电子设备CR43
SP1289	部件'' B79/2 （变速箱空档位置传感器）'' 的示教过程	N3/9-内燃机OM651的发动机电子设备CR43
SP1290	部件'' G3/2 （催化转换器上游的氧传感器）'' 的示教过程	N3/9-内燃机OM651的发动机电子设备CR43
SP1291	部件'' Y74 （调压阀）'' 的示教过程	N3/9-内燃机OM651的发动机电子设备CR43
SP1292	部件'' Y94 （流量调节阀）'' 的示教过程	N3/9-内燃机OM651的发动机电子设备CR43
SP1293	复位流量平均值匹配的数值。	N3/9-内燃机OM651的发动机电子设备CR43
SP1294	更换部件'' G3/2 （催化转换器上游的氧传感器）'' 后的学习过程	N3/9-内燃机OM642的发动机电子设备CDI60LS
SP1295	更换带氧化催化转换器的组合式柴油微粒滤清器后的示教过程	N3/9-内燃机OM642的发动机电子设备CDI61
SP1296	更换控制单元'' N3/9 （共轨柴油喷射 (CDI) 控制单元）'' 后学习带氧化催	N3/9-内燃机OM642的发动机电子设备CDI61
SP1297	更换控制单元'' N3/9 （共轨柴油喷射 (CDI) 控制单元）'' 后学习氧化催化	N3/9-内燃机OM642的发动机电子设备CDI61
SP1298	部件'' 变矩器锁止离合器'' 的调校	Y3/8n4-全集成化变速箱控制
SP1299	湿式离合器 (NAK) 调校	Y3/8n4-全集成化变速箱控制
SP1300	驾驶模式中部件'' 湿式离合器'' 的高级调校	Y3/8n4-全集成化变速箱控制
SP1301	液压换档元件的分配	Y3/8n4-全集成化变速箱控制
SP1302	停车状态调校	Y3/8n4-全集成化变速箱控制
SP1303	手动换档系统的适配值	Y3/8n4-全集成化变速箱控制
SP1304	变扭器使用寿命数据复位	Y3/8n4-全集成化变速箱控制
SP1305	自动变速箱使用寿命数据复位	Y3/8n4-全集成化变速箱控制
SP1306	复位学习值'' 滑行模式''	Y3/8n4-全集成化变速箱控制
SP1307	选档范围传感器的学习	Y3/8n4-全集成化变速箱控制
SP1308	驻车止动爪位置传感器的学习	Y3/8n4-全集成化变速箱控制
SP1309	对变矩器锁止离合器进行调校	Y3/8n4-7档变速箱的变速箱控制系统

SP1310	换挡机构	Y3/8n4-7档变速箱的变速箱控制系统
SP1311	倒车档	Y3/8n4-7档变速箱的变速箱控制系统
SP1312	变矩器	Y3/8n4-7档变速箱的变速箱控制系统
SP1313	换挡质量历史记录	Y3/8n4-9档变速箱的变速箱控制系统
SP1314	复位换挡元件的使用寿命数据	Y3/8n4-9档变速箱的变速箱控制系统
SP1315	复位部件''驻车止动爪''的学习值	Y3/8n4-9档变速箱的变速箱控制系统
SP1316	更换部件''尿素(R)计量阀''后的学习过程	选择性催化还原(SCR)
SP1317	复位调校值-选择性催化还原(SCR)废气再处理系统长期匹配系数	选择性催化还原(SCR)
SP1318	NOx传感器调校值的复位	选择性催化还原(SCR)
SP1319	取消剩余里程限制	选择性催化还原(SCR)
SP1320	复位部件''A103/2m1 (尿素(R)输送泵)''的调校值	选择性催化还原(SCR)
SP1321	部件''L20 (集成式起动发电机转子位置传感器)''的复位	功率电子装置 (N129/1) (SG EM)
SP1322	测定部件''N83/1 (DC/DC转换器控制单元)''接地带接触电阻平均值	功率电子装置 (N129/1) (SG EM)
SP1323	重新激活轮胎压力损失报警。	电控行车稳定系统 (N30/4) (ESP)
SP1324	部件''A7/3 (牵引系统液压单元)''的校准	电控行车稳定系统 (N30/4) (ESP)
SP1325	部件''B24/15 (偏转率、横向加速度和纵向加速度传感器)''的校准	电控行车稳定系统 (N30/4) (ESP)
SP1326	生产	电控行车稳定系统 (N30/4) (ESP)
SP1327	校准部件''A7/3 (牵引系统液压单元)''内的隔离阀和进气阀。	再生制动系统 (N30/6) (ESP)
SP1328	学习部件''B37/1 (踏板角度传感器)''。	再生制动系统 (N30/6) (ESP)
SP1329	复位部件''M56 (真空泵)''的运行小时计数器	再生制动系统 (N30/6) (ESP)
SP1330	研发数据	再生制动系统 (N30/6) (ESP)
SP1331	给''紧急停止''频率计数器复位。	雷达测距传感器控制单元(SGR)
SP1332	部件''B29/2 (限距控制系统(DTR)左前保险杠传感器)''和''B29/3	雷达测距传感器控制单元(SGR)
SP1333	读取实际值''部件''左前短程雷达''的偏移值''和''部件''右前短程雷达''	雷达测距传感器控制单元(SGR)
SP1334	部件''N148 (360°摄像头控制单元)''的校准	360°摄像机(CAMERA)
SP1335	采用校准值	360°摄像机(CAMERA)
SP1336	特殊措施	360°摄像机(CAMERA)
SP1337	压缩机运行时间复位	自适应减震系统 (N51/5) (ADS)
SP1338	连接(配对)梅赛德斯-奔驰耳机	后排乘客区内左侧显示屏(D FOL)
SP1339	连接(配对)其他耳机(仅用于研发部门)	后排乘客区内左侧显示屏(D FOL)
SP1340	出厂设置	后排乘客区内左侧显示屏(D FOL)
SP1341	当前连接的耳机	后排乘客区内左侧显示屏(D FOL)
SP1342	连接(配对)梅赛德斯-奔驰耳机(仅用于研发部门)	后排乘客区内左侧显示屏(D FOL)
SP1343	校准控制单元''A80 (直接换挡(DIRECT SELECT)智能伺服选档模块)''	换挡模块(A80) (ISM)
SP1344	不同设码的复位	换挡模块(A80) (ISM)

SP1345	学习传感器	侧倾控制 (N51/6) (RC)
SP1346	部件'' N15/7 (分动箱控制模块)'' 的校准	分动箱 (VG)
SP1347	重置部件'' 左侧'' 和'' 右侧'' 的学习值 汽油微粒滤清器	N3/10-内燃机M276的发动机电子设备MED177
SP1348	复位部件'' 汽油微粒滤清器'' 的学习值 右侧	N3/10-内燃机M276的发动机电子设备MED177
SP1349	复位部件'' 汽油微粒滤清器'' 的学习值 左侧	N3/10-内燃机M276的发动机电子设备MED177
SP1350	废气再循环促动器示教	N3/10-内燃机M276的发动机电子设备MED177
SP1351	复位部件'' 汽油微粒滤清器'' 的学习值右侧	N3/10-内燃机M276 涡轮增压器的发动机电子设备MED177V6LA
SP1352	复位部件'' 汽油微粒滤清器'' 的学习值左侧	N3/10-内燃机M276 涡轮增压器的发动机电子设备MED177V6LA
SP1353	进行调校	Y3/8n4-9档变速器的变速箱控制系统
SP1354	部件'' 湿式离合器 (NAK)'' 快速调校	Y3/8n4-9档变速器的变速箱控制系统
SP1355	控制单元的初始化	Y3/8n4-9档变速器的变速箱控制系统
SP1356	复位调校值 (快速匹配)	Y3/8n4-9档变速器的变速箱控制系统
SP1357	复位调校值 (湿式离合器 (NAK))	Y3/8n4-9档变速器的变速箱控制系统
SP1358	左侧B柱	空调 (KLA)
SP1359	控制单元 解锁	N5 (扶手加热器控制单元)
SP1360	控制单元 上锁	N5 (扶手加热器控制单元)
SP1361	将部件'' M56 (电动真空泵)'' 的磨损数值复位。	电控车辆稳定行驶系统 (N30/4) (ESP)
SP1362	检测部件'' S9/1 (制动灯开关)''	电控车辆稳定行驶系统 (N30/4) (ESP)
SP1363	学习部件'' N129 (起动机发电机控制单元)''。	集成式起动机发电机 (ISG)
SP1364	重置部件'' 汽油微粒滤清器左侧'' 和'' 汽油微粒滤清器右侧'' 的学习值	N3/10-内燃机M178的发动机电子设备MED1775
SP1365	复位部件'' 汽油微粒滤清器左侧'' 的学习值	N3/10-内燃机M178的发动机电子设备MED1775
SP1366	复位部件'' 汽油微粒滤清器右侧'' 的学习值	N3/10-内燃机M178的发动机电子设备MED1775
SP1367	示教左侧和右侧节气门促动器的节气门极限位置	N3/10-内燃机M178的发动机电子设备MED1775
SP1368	车辆数据	中央网关 (CGW)
SP1369	进气阀的校准	电控车辆稳定行驶系统 (ESP)
SP1370	隔离阀的校准	电控车辆稳定行驶系统 (ESP)
SP1371	校准控制单元'' N30/4 (电控车辆稳定行驶系统控制单元)''。	电控车辆稳定行驶系统 (ESP)
SP1372	转向柱单独标准化	N32/1 (驾驶员座椅控制单元)
SP1373	M59 (进气歧管涡流节气门促动马达)	N3/10-内燃机M271EVO的发动机电子设备SIM271DE20
SP1374	脉冲信号齿调校加速	N3/10-内燃机M271EVO的发动机电子设备SIM271DE20
SP1375	执行控制单元'' ME (发动机电子设备)'' 的学习过程。	N3/10-内燃机M271EVO的发动机电子设备SIM271DE20
SP1376	特殊流程	仪表盘 (KI)
SP1377	复位部件'' E2m5 (右前照明单元风扇马达2)'' 的运行小时计数器	右侧大灯 (SG SW R)
SP1378	M16/53 (左侧废气风门促动马达)	N127 (传动系统控制单元)
SP1379	部件'' M75/7 (后部高电压蓄电池冷却液泵)'' 的工作时间	后部蓄电池管理系统 (副) (BMS-H)

SP1380	M75/7 （后部高电压蓄电池冷却液泵）	后部蓄电池管理系统（副）（BMS-H）
SP1381	解锁高压元件锁。	后部蓄电池管理系统（副）（BMS-H）
SP1382	控制单元''N82/8 （后部蓄电池管理系统控制单元（副））''的复位	后部蓄电池管理系统（副）（BMS-H）
SP1383	运行测试	电控行车稳定系统（N30/4）（ESP）
SP1384	静止状态的ESP(R)校准	电控车辆稳定行驶系统（N30/4）（ESP）
SP1385	部件''左前电机''试运行	左前电机（ELM-VL）
SP1386	FBS3示教过程	左前电机（ELM-VL）
SP1387	写入轮胎压力标准值。	轮胎压力检测系统（RDK）
SP1388	客户专用数据	音频或驾驶室管理及数据系统（AUDIO）
SP1389	学习过程当前日期全球定位系统（GPS）数据	音频或驾驶室管理及数据系统（AUDIO）
SP1390	部件''右前电机''试运行	右前电机（ELM-VR）
SP1391	部件''左后电机''试运行	左后电机（ELM-HL）
SP1392	部件''右后电机''试运行	右后电机（ELM-HR）
SP1393	冷却液回路排气（电驱动）	传动系统（主）（PTCU-MA）
SP1394	冷却液回路排气（高压蓄电池）	传动系统（主）（PTCU-MA）
SP1395	检查高压蓄电池冷却液回路的冷却液液位	传动系统（主）（PTCU-MA）
SP1396	磨合新的制动摩擦衬块	电动驻车制动器（EFB）
SP1397	部件''M75/5 （前部高电压蓄电池冷却液泵）''的工作时间	前部蓄电池管理系统（副）（BMS-V）
SP1398	M75/5 （前部高电压蓄电池冷却液泵）	前部蓄电池管理系统（副）（BMS-V）
SP1399	控制单元''N82/7 （前部蓄电池管理系统控制单元（副））''的复位	前部蓄电池管理系统（副）（BMS-V）
SP1400	部件''M75/6 （中部高电压蓄电池冷却液泵）''的工作时间	中部蓄电池管理系统（主）（BMS-M）
SP1401	更换部件前的测量值高压蓄电池:写入偏移值:里程数	中部蓄电池管理系统（主）（BMS-M）
SP1402	在更换了部件''高压蓄电池''之后:写入偏移值:里程数	中部蓄电池管理系统（主）（BMS-M）
SP1403	M75/6 （中部高电压蓄电池冷却液泵）	中部蓄电池管理系统（主）（BMS-M）
SP1404	控制单元''N82/6 （蓄电池管理系统控制单元（主））''的复位	中部蓄电池管理系统（主）（BMS-M）
SP1405	部件''B28/8 （柴油微粒滤清器（DPF）压差传感器）''的示教过程	N3/9-内燃机OM651的发动机电子设备CR42
SP1406	部件''氧化催化转换器''的示教过程	N3/9-内燃机OM651的发动机电子设备CR42
SP1407	对部件''柴油微粒过滤器''执行学习过程。	N3/9-内燃机OM651的发动机电子设备CR42
SP1408	更换部件''柴油微粒过滤器''。	N3/9-内燃机OM642的发动机电子设备CDI6
SP1409	Y74（调压阀）	N3/9-内燃机OM642的发动机电子设备CDI6
SP1410	B28/8（柴油微粒滤清器（DPF）压差传感器）	N3/9-内燃机OM642的发动机电子设备CDI6
SP1411	G3/2 （催化转换器上游的氧传感器）	N3/9-内燃机OM642的发动机电子设备CDI6EU5
SP1412	学习部件''Y94 （流量调节阀）''。	N3/9-内燃机OM646的发动机电子设备CDI
SP1413	学习旧的柴油微粒过滤器。	N3/9-内燃机OM646的发动机电子设备CDI
SP1414	快速学习校准点230.0bar的零量校准数值	N3/9-内燃机OM646的发动机电子设备CDI



SP1415	快速学习校准点600.0bar的零量校准数值	N3/9-内燃机OM646的发动机电子设备CDI
SP1416	全部燃油喷嘴喷射时间的修正次数。	N3/9-内燃机OM646的发动机电子设备CDI
SP1417	定义	N15/3-5档变速箱的变速箱控制系统
SP1418	调校界限值信息	N15/3-5档变速箱的变速箱控制系统
SP1419	显示所有调校数据	N15/3-5档变速箱的变速箱控制系统
SP1420	变速箱换档的调校	N15/3-5档变速箱的变速箱控制系统
SP1421	学习部件''B24/15（转速、横向和纵向加速度传感器）''。	电控车辆稳定行驶系统(ESP)
SP1422	激活控制单元''N26/5（电动转向锁止系统控制单元）''	电子点火开关(EZS)
SP1423	N121（行李箱盖控制的控制单元）	行李箱盖控制器(HDS)
SP1424	复位校准设置	倒车摄像机(RFK)
SP1425	增压压力调节风门极限位置的学习	N3/10-内燃机M271的发动机电子设备SIM271KE20
SP1426	学习部件''M55（进气道关闭促动马达）''。	N3/9-内燃机OM626的发动机电子设备CDI41R
SP1427	部件''B79/3（手动变速箱（MG）中央换档轴位置传感器）''的示教过程	N3/9-内燃机OM626的发动机电子设备CDI41R
SP1428	复位部件''B28/8（柴油微粒滤清器（DPF）压差传感器）''的学习值	N3/9-内燃机OM626的发动机电子设备CDI41R
SP1429	复位部件''涡轮增压器''的调校值	N3/9-内燃机OM626的发动机电子设备CDI41R
SP1430	复位部件''低压燃油回路''的学习值	N3/9-内燃机OM626的发动机电子设备CDI41R
SP1431	重新学习柴油微粒滤清器。	N3/9-内燃机OM626的发动机电子设备CDI41R
SP1432	拆卸和安装头枕。	带记忆功能的“驾驶员”电动座椅调节(ESV)
SP1433	执行部件''N121/1（尾门控制系统的控制单元）''的标准化。	尾门控制系统(HKS)
SP1434	N121/1（行李箱盖/尾门控制系统控制单元）	尾门控制系统(HKS)
SP1435	自动照明测试	车顶控制板(DBE)
SP1436	右后车窗升降器的标准化	后排控制单元(REAR)
SP1437	左后车窗升降器的标准化	后排控制单元(REAR)
SP1438	行李箱盖控制的标准化	后排控制单元(REAR)
SP1439	智能照明系统激活	左侧大灯(SG SW L)
SP1440	复位部件''E1m5（左前照明单元风扇马达2）''的运行小时计数器	左侧大灯(SG SW L)
SP1441	电动驻车制动器	电动驻车制动器(EFB)
SP1442	安装位置起步	电动驻车制动器(EFB)
SP1443	更新控制单元''N145/1（驱动机构控制单元）''后，控制单元''A80（直	换挡模块(ISM)
SP1444	复位部件''SGR''的学习值	雷达传感器控制单元（N62/1）(SGR)
SP1445	学习部件''B24/15（转速、横向和纵向加速度传感器）''。	电控车辆稳定行驶系统（N30/4）(ESP)
SP1446	学习部件''ESP(R)调节阀''。	电控车辆稳定行驶系统（N30/4）(ESP)
SP1447	学习部件''电动驻车制动器''。	电控车辆稳定行驶系统（N30/4）(ESP)
SP1448	数值''方向盘角度偏移值''的复位	电控车辆稳定行驶系统（N30/4）(ESP)
SP1449	数值''磨损数值''的复位	电控车辆稳定行驶系统（N30/4）(ESP)

SP1450	持续故障记忆	电控车辆稳定行驶系统 (N30/4) (ESP)
SP1451	学习部件'' S9/1 (制动灯开关)''。	电控车辆稳定行驶系统 (N30/4) (ESP)
SP1452	检查部件'' N49 (转向角传感器)'' 的偏移值。	电控车辆稳定行驶系统 (N30/4) (ESP)
SP1453	部件'' L20 (电动机转子位置传感器)'' 的复位	功率电子装置 (N129/1) (SG EM)
SP1454	检查部件'' N129/1 (功率电子装置控制单元)'' 上接地带的电气导线连接	功率电子装置 (N129/1) (SG EM)
SP1455	汽油微粒滤清器的再生	N3/10-内燃机M276的发动机电子设备MED177
SP1456	轮胎压力损失报警	电控行车稳定系统 (N30/4) (ESP)
SP1457	部件'' B24/15 (转速、横向和纵向加速度传感器)'' 的校准	电控行车稳定系统 (N30/4) (ESP)
SP1458	接地带接触有故障。	功率电子装置 (N129/1) (SG EM)
SP1459	控制单元'' N118/2 (压缩天然气 (CNG) 控制单元)'' 的初始化	N3/10-内燃机M270的发动机电子设备MED40CNG
SP1460	更换燃油组件后排气	N3/10-内燃机M270的发动机电子设备MED40CNG
SP1461	碰撞事件后启用天然气运行模式。	N3/10-内燃机M270的发动机电子设备MED40CNG
SP1462	Y107/1 (燃气罐燃气关闭阀)	N3/10-内燃机M271CNG的发动机电子设备SIM271KECNG
SP1463	启用天然气运行模式	N3/10-内燃机M271CNG的发动机电子设备SIM271KECNG
SP1464	压力控制	N3/10-内燃机M271CNG的发动机电子设备SIM271KECNG
SP1465	喷油嘴喷射量调节(手动输入)	N3/9-内燃机OM642的发动机电子设备CDI61
SP1466	复位部件'' B92/11 (左侧外部后保险杠集成雷达传感器)'' 的学习值	左侧外后部内置雷达传感器(IRS HLA)
SP1467	复位部件'' B92/6 (右侧外部后保险杠集成雷达传感器)'' 的学习值	右侧外后部内置雷达传感器(IRS HRA)
SP1468	B84/3 (倒车摄像机)	倒车摄像机(RFK)
SP1469	复位部件'' A108 (主动式制动辅助控制单元)'' 的学习值	防御撞辅助系统(SG AWF)
SP1470	复位'' 紧急制动'' 频率计数器	防御撞辅助系统(SG AWF)
SP1471	复位部件'' Y76 (燃油喷油嘴)'' 的调校值	N3/10-内燃机M254的发动机电子设备MRG2
SP1472	校准值复位	主动车身控制 (N51/2) (ABC)
SP1473	校准悬架滑柱冲程	主动车身控制 (N51/2) (ABC)
SP1474	车辆载荷补偿	主动车身控制 (N51/2) (ABC)
SP1475	部件'' B24/12 (ABC横向加速度传感器)'' 的校准	主动车身控制 (N51/2) (ABC)
SP1476	维修后的试运行	主动车身控制 (N51/2) (ABC)
SP1477	控制单元复位	主动车身控制 (N51/2) (ABC)
SP1478	控制单元'' E1n8 (左前LED外部照明促动模块2)'' 的初始化	左氙气大灯 (E1n1) (XALWA L)
SP1479	控制单元'' E1n7 (左前LED外部照明促动模块)'' 的初始化	左氙气大灯 (E1n1) (XALWA L)
SP1480	控制单元'' E2n8 (右前LED外部照明促动模块2)'' 的初始化	右氙气大灯 (E2n1) (XALWA R)
SP1481	控制单元'' E2n7 (右前LED外部照明促动模块)'' 的初始化	右氙气大灯 (E2n1) (XALWA R)
SP1482	已配对设备列表 遥控器 耳机	后排乘客区内左侧显示屏 (D FOL)
SP1483	配对' 手持式听筒'	后排座椅娱乐系统' 控制单元 (AVE H)
SP1484	检查部件'' B37/1 (踏板角度传感器)''。	再生制动系统(RBS)

SP1485	检查部件''S9/1（制动灯开关）''。	再生制动系统(RBS)
SP1486	部件''N158（驻车制动爪控制单元）''的示教过程	标准动力系控制器（N127）(PTCU)
SP1487	部件''M56（真空泵）''的示教过程	标准动力系控制器（N127）(PTCU)
SP1488	功能照明灯(创建人数据)	换挡模块(ISM)
SP1489	更换部件''Y27/9（废气再循环促动器）''后的学习过程	N3/30-内燃机0M642的发动机电子设备CDI6
SP1490	启用收音机代码。	AUDIO-音频系统或驾驶室管理及数据系统（A2-A40/3）
SP1491	控制模块与车辆的固定分配	电子点火开关(EZS)
SP1492	重新许可钥匙。	电子点火开关(EZS)
SP1493	临时禁用钥匙。	电子点火开关(EZS)
SP1494	永久禁用钥匙。	电子点火开关(EZS)
SP1495	部件''B24/8（转向角传感器）''的校准	电控车辆稳定行驶系统(ESP)
SP1496	行车测试	电控行车稳定系统(ESP)
SP1497	删除部件N49（转向角传感器）的零位偏差。	电控行车稳定系统(ESP)
SP1498	检测无线遥控钥匙	附件控制模块(AAM)
SP1499	删除碰撞存储器的记忆。	附件控制模块(AAM)
SP1500	学习新的发射器钥匙的无线电代码。	附件控制模块(AAM)
SP1501	对雨量传感器进行挡风玻璃调校。	附件控制模块(AAM)
SP1502	再次启用钥匙。	驾驶权限系统(DAS)
SP1503	学习备用钥匙。	驾驶权限系统(DAS)
SP1504	凸轮轴位置的学习	发动机电控系统9.7（AMG）(ME 9.7（AMG）)
SP1505	关闭变扭器锁止电磁阀	无级自动变速箱(FCVT)
SP1506	激活控制模块N26/5(电动转向锁止系统控制模块)	电子点火开关(EZS)
SP1507	扭矩传感器的校准	电动转向助力器(ES)
SP1508	喷油嘴喷量匹配	共轨柴油喷射(CDI)
SP1509	更换部件B28/8（压差传感器（DPF）后的学习过程）	共轨柴油喷射(CDI)
SP1510	更换部件G3/1（尾气催化净化器后的氧传感器）后的学习过程	共轨柴油喷射(CDI)
SP1511	更换部件Y100/2（增压压力调节器）后的学习过程	共轨柴油喷射(CDI)
SP1512	激活燃油泵.	共轨柴油喷射(CDI)
SP1513	复位数量平均值调校数据.	共轨柴油喷射(CDI)
SP1514	复位HFM偏差补偿的数值.	共轨柴油喷射(CDI)
SP1515	通过手动设定新控制单元进行试运行(例如：旧控制单元不能再读取。)	驾驶员侧电动座椅调节装置（带记忆功能）(ESV)
SP1516	进行机油更换。	带保养周期显示的组合仪表(KIW)
SP1517	对ASSYST（主动保养系统）重新进行初始化。	带保养周期显示的组合仪表(KIW)
SP1518	更换部件柴油微粒过滤器	共轨柴油喷射3(CDI 3)
SP1519	左后车窗短行程位置的调整	后排控制模块(RCM)

SP1520	右后车窗短行程位置的调整	后排控制模块(RCM)
SP1521	空气内循环风门极限位置的调校	发动机电控系统(ME)
SP1522	CNG(压缩天然气)运行模式	发动机电控系统(ME)
SP1523	脉冲信号齿调校的复位	发动机电控系统(ME)
SP1524	混合气调校的复位	发动机电控系统(ME)
SP1525	混合气调校的复位(CNG(压缩天然气))	发动机电控系统(ME)
SP1526	首次初始化	发动机电控系统(ME)
SP1527	关闭系统'SBC'。	电子感应制动控制(SBC)
SP1528	激活系统'SBC'。	电子感应制动控制(SBC)
SP1529	制动系统排气。	电子感应制动控制(SBC)
SP1530	气动检测	悬架(LWR)
SP1531	确认总保养。	主动保养系统PLUS(ASSYST PLUS)
SP1532	复位无意间确认的总保养。	主动保养系统PLUS(ASSYST PLUS)
SP1533	PML车速感应转向系统	自适应制动器(ABR)
SP1534	学习部件'Y94(流量调节阀)'	共轨柴油喷射(CDID)
SP1535	复位流量平均值匹配的数值	共轨柴油喷射(CDID)
SP1536	学习旧的柴油微粒过滤器	共轨柴油喷射(CDID)
SP1537	复位无意间进行的更换机油。	带保养周期显示的组合仪表(KIW)
SP1538	过剩力限制极限位置的设置	车顶操作单元(DBE)
SP1539	通过提升关闭功能的设码	车顶操作单元(DBE)
SP1540	设码滑动/倾斜式天窗'自动操作'功能	车顶操作单元(DBE)
SP1541	制冷剂压缩机	空调(KLA)
SP1542	制动拉线的安装位置	电动驻车制动器(EFB)
SP1543	操纵驻车制动器。	电动驻车制动器(EFB)
SP1544	写入车轮电子装置标识号码。	轮胎充气压力监控(RDK)
SP1545	写入轮胎充气压力标准值。	轮胎充气压力监控(RDK)
SP1546	禁用钥匙或钥匙轨道。	电子点火开关(EZS)
SP1547	禁用钥匙或带修理厂钥匙的钥匙轨道。	电子点火开关(EZS)
SP1548	重新许可钥匙或钥匙轨道。	电子点火开关(EZS)
SP1549	调校备用钥匙。	电子点火开关(EZS)
SP1550	激活控制模块N73(EZS(电子点火开关)控制模块)。	电子点火开关(EZS)
SP1551	轮胎压力损失警报器激活	自适应制动器(ABR)
SP1552	控制单元N47-5(ESP控制模块)的校准	自适应制动器(ABR)
SP1553	通过手动设定新控制单元进行试运行	主动车身控制(ABC)
SP1554	转向柱模块	驾驶员信号探测和控制模块(SAM DRIVE)

SP1555	电动关闭功能的初始化	左前车门控制单元(TSG VL)
SP1556	所有座椅调节马达的标准化	左前电动座椅调节(ESV VL)
SP1557	改变标准调节行程。	左前电动座椅调节(ESV VL)
SP1558	改变最小调节行程。	左前电动座椅调节(ESV VL)
SP1559	改变前部范围的终点。	左前电动座椅调节(ESV VL)
SP1560	改变后部范围的开始。	左前电动座椅调节(ESV VL)
SP1561	ASSYST（主动保养系统）设置	主动保养系统(ASSYST)
SP1562	重新初始化尿素雾状尿素水溶液可达里程	主动保养系统(ASSYST)
SP1563	学习空气喷嘴的旋转式电位计	空调(KLA)
SP1564	学习部件A8/3 （STH（驻车暖风）无线电遥控器发射器）	带遥控器的驻车加热(STH)
SP1565	游客模式-将大灯从靠左行驶调整到靠右行驶，或者相反	左侧氙气大灯(XALWA L)
SP1566	空燃比调校复位	发动机电控系统2.7.2(ME 2.7.2)
SP1567	学习燃油中的乙醇比例。	发动机电控直喷系统17.7(MED 17.7)
SP1568	部件M16/45 （废气再循环（ARF）伺服马达）的学习过程	发动机电控直喷系统17.7(MED 17.7)
SP1569	复位乙醇学习过程中的计数器读数	发动机电控直喷系统17.7(MED 17.7)
SP1570	混合气调校的快速测试	发动机电控直喷系统17.7(MED 17.7)
SP1571	全景滑动天窗防夹保护功能的学习过程遮阳卷帘	全景滑动天窗(车内空间CAN总线)(PSD)
SP1572	标准化-左后和右后	后部电动座椅调节装置(ESV H)
SP1573	电压匹配检查过程	电动马达控制单元(SG EM)
SP1574	转速匹配检查过程	电动马达控制单元(SG EM)
SP1575	喷油嘴喷油量调整（手动输入）	共轨柴油喷射3(CDI 3)
SP1576	喷油嘴喷油量调整（通过数据读取器输入）	共轨柴油喷射3(CDI 3)
SP1577	柴油微粒过滤器的再生	共轨柴油喷射3(CDI 3)
SP1578	调校部件M16/6 （节气门激活器）。	共轨柴油喷射3(CDI 3)
SP1579	调校部件M55 （进气道关闭马达）。	共轨柴油喷射3(CDI 3)
SP1580	调校部件Y77/1 （增压压力调节器）。	共轨柴油喷射3(CDI 3)
SP1581	复位空燃比数值	共轨柴油喷射3(CDI 3)
SP1582	蓄压器：检测预压。	电子感应制动控制(SBC)
SP1583	检测制动系统是否有空气。	电子感应制动控制(SBC)
SP1584	检测部件A7/3 （SBC液压单元）的运行时间。	电子感应制动控制(SBC)
SP1585	检查设码，必要时校正。	电子感应制动控制(SBC)



# 动作测试列表

编号	功能名称	系统名称
ACT0000	压缩比检测	N3/9-内燃机OM651的发动机电子设备CDID3
ACT0001	B76/1（带加热元件的燃油滤清器冷凝水传感器）	N3/9-内燃机OM651的发动机电子设备CDID3
ACT0002	M3（燃油泵）	N3/9-内燃机OM651的发动机电子设备CDID3
ACT0003	M4/7（燃烧发动机和带集成式调节装置的空调器的风扇马达）	N3/9-内燃机OM651的发动机电子设备CDID3
ACT0004	M13/7（变速箱机油冷却液循环泵）	N3/9-内燃机OM651的发动机电子设备CDID3
ACT0005	M16/6（节气门促动器）	N3/9-内燃机OM651的发动机电子设备CDID3
ACT0006	带检测结果自动评估的部件''M16/6（节气门促动器）''控制	N3/9-内燃机OM651的发动机电子设备CDID3
ACT0007	M43/6（低温回路循环泵1）	N3/9-内燃机OM651的发动机电子设备CDID3
ACT0008	M55（进气道关闭促动马达）	N3/9-内燃机OM651的发动机电子设备CDID3
ACT0009	N14/3（预热输出级）	N3/9-内燃机OM651的发动机电子设备CDID3
ACT0010	R39/1（通风管加热元件）	N3/9-内燃机OM651的发动机电子设备CDID3
ACT0011	R48（冷却液节温器加热元件）	N3/9-内燃机OM651的发动机电子设备CDID3
ACT0012	Y27/9（废气再循环促动器）	N3/9-内燃机OM651的发动机电子设备CDID3
ACT0013	带检测结果自动评估的部件''Y27/9（废气再循环促动器）''控制	N3/9-内燃机OM651的发动机电子设备CDID3
ACT0014	Y31/4（废气门调节压力变换器）	N3/9-内燃机OM651的发动机电子设备CDID3
ACT0015	Y58/13（热交换器关闭阀）	N3/9-内燃机OM651的发动机电子设备CDID3
ACT0016	Y77/1（增压压力调节器）	N3/9-内燃机OM651的发动机电子设备CDID3
ACT0017	Y84（散热器百叶片促动器）	N3/9-内燃机OM651的发动机电子设备CDID3
ACT0018	Y85（废气再循环冷却器旁通支路转换阀）	N3/9-内燃机OM651的发动机电子设备CDID3
ACT0019	Y93（增压压力调节风门压力变换器）	N3/9-内燃机OM651的发动机电子设备CDID3
ACT0020	可转换的发动机支座	N3/9-内燃机OM651的发动机电子设备CDID3
ACT0021	通过促动检测部件''Y123（左侧可变换的发动机支座）''和''Y123/1	N3/9-内燃机OM651的发动机电子设备CDID3
ACT0022	Y130（发动机油泵阀门）	N3/9-内燃机OM651的发动机电子设备CDID3
ACT0023	Y131（喷油嘴关闭阀）	N3/9-内燃机OM651的发动机电子设备CDID3
ACT0024	Y133（冷却液泵转换阀）	N3/9-内燃机OM651的发动机电子设备CDID3
ACT0025	Y76（燃油喷油嘴）	N3/9-内燃机OM651的发动机电子设备CDID3
ACT0026	喷油嘴关闭	N3/9-内燃机OM651的发动机电子设备CDID3
ACT0027	部件''Y93（增压压力调节风门压力变换器）''和''Y31/4（废气门调节	N3/9-内燃机OM651的发动机电子设备CDID3
ACT0028	M4/7（风扇马达）	N3/9-内燃机OM651的发动机电子设备CDI3MFA1
ACT0029	M16/57（废气风门调节器）	N3/9-内燃机OM607的发动机电子设备CRR1

ACT0030	Y27/8 （高压废气再循环促动器）	N3/9-内燃机OM607的发动机电子设备CRR1
ACT0031	Y27/7 （低压废气再循环促动器）	N3/9-内燃机OM607的发动机电子设备CRR1
ACT0032	诊断预热	N3/9-内燃机OM607的发动机电子设备CRR1
ACT0033	N33/2 （柴油微粒滤清器（DPF）再生辅助加热器控制单元）	N3/9-内燃机OM607的发动机电子设备CRR1
ACT0034	油轨压力	N3/9-内燃机OM607的发动机电子设备CRR1
ACT0035	A92/3 （燃油滤清器模块）	N3/9-内燃机OM607的发动机电子设备CRR1
ACT0036	F32k1 （退耦继电器）	N3/9-内燃机OM607的发动机电子设备CRR1
ACT0037	接头的状态87	N3/9-内燃机OM607的发动机电子设备CRR1
ACT0038	Y84 （散热器百叶窗促动器）	N3/9-内燃机OM607的发动机电子设备CRR1
ACT0039	控制单元复位	紧急呼叫系统[欧洲] (E Call)
ACT0040	授权服务中心模式	紧急呼叫系统[欧洲] (E Call)
ACT0041	状态LED	紧急呼叫系统[欧洲] (E Call)
ACT0042	紧急呼叫	紧急呼叫系统[欧洲] (E Call)
ACT0043	自检	紧急呼叫系统[欧洲] (E Call)
ACT0044	扬声器	紧急呼叫系统[欧洲] (E Call)
ACT0045	A1h1 （报警蜂鸣器）	仪表盘(KI)
ACT0046	机械仪表指针	仪表盘(KI)
ACT0047	A1p13 （多功能显示屏）	仪表盘(KI)
ACT0048	指示灯	仪表盘(KI)
ACT0049	A1e8 （仪表照明）	仪表盘(KI)
ACT0050	车速表中的区段	仪表盘(KI)
ACT0051	USB接口	远程信息处理服务通信模块(KOM0)
ACT0052	恢复原始授权证书	远程信息处理服务通信模块(KOM0)
ACT0053	将车辆识别号（FIN）传输到控制单元’’N112/2 （远程信息处理服务通	远程信息处理服务通信模块(KOM0)
ACT0054	车辆识别号（FIN）的特定位数被传输到控制单元’’N112/2 （远程信息	远程信息处理服务通信模块(KOM0)
ACT0055	出厂设置	远程信息处理服务通信模块(KOM0)
ACT0056	复位运行状态。	远程信息处理服务通信模块(KOM0)
ACT0057	特殊功能	远程信息处理服务通信模块(KOM0)
ACT0058	H4/27 （中部仪表板扬声器）	远程信息处理 （N123/4) (KOM0)
ACT0059	静音切换	远程信息处理 （N123/4) (KOM0)
ACT0060	多功能方向盘的按钮照明	转向柱模块(MRM)
ACT0061	部件’’S16/13（直接换挡（DIRECT SELECT）换挡杆）’’的照明灯	转向柱模块(MRM)
ACT0062	S40/4v1 （电子限速功能（Speedtronic）发光二极管）	转向柱模块(MRM)
ACT0063	S59/1e1 （方向盘加热器指示灯）	转向柱模块(MRM)
ACT0064	R22/4 （方向盘加热器）	转向柱模块(MRM)

ACT0065	M99 （方向盘振动马达）	转向柱模块 (MRM)
ACT0066	促动发光二极管 (LED)。	驱动单元 (N145) (AMG DRVU)
ACT0067	部件''S192 （变速箱模式旋转开关）''的发光二极管 (LED)	驱动单元 (N145) (AMG DRVU)
ACT0068	促动后扰流板。	驱动单元 (N145) (AMG DRVU)
ACT0069	A7/3m1 （高压泵和回流泵）	电控行车稳定系统 (N30/4) (ESP)
ACT0070	A7/3y11 （左后调压阀，释放压力）	电控行车稳定系统 (N30/4) (ESP)
ACT0071	解禁部件''导航模块''	导航模块 (A2/30) (NAV)
ACT0072	输出测试音	导航模块 (A2/30) (NAV)
ACT0073	测得的话筒音量级	导航模块 (A2/30) (NAV)
ACT0074	接收场强的测量	导航模块 (A2/30) (NAV)
ACT0075	控制单元''防盗警报系统/防拖车保护/车内活动传感器''的自检	车内活动传感器 (EDW)
ACT0076	删除警报信号源	车内活动传感器 (EDW)
ACT0077	部件''S93/3s1 （防拖车保护按钮）''和''S93/3s3 （车内保护系统按钮）''的操纵	车内活动传感器 (EDW)
ACT0078	A69/1 （左前轮胎压力传感器）	轮胎压力检测系统 (RDK)
ACT0079	A69/2 （右前轮胎压力传感器）	轮胎压力检测系统 (RDK)
ACT0080	A69/3 （左后轮胎压力传感器）	轮胎压力检测系统 (RDK)
ACT0081	A69/4 （右后轮胎压力传感器）	轮胎压力检测系统 (RDK)
ACT0082	唤醒导线	AUDIO-音频系统或驾驶室管理及数据系统 (A2-A40/3)
ACT0083	内部风扇	AUDIO-音频系统或驾驶室管理及数据系统 (A2-A40/3)
ACT0084	外部风扇	AUDIO-音频系统或驾驶室管理及数据系统 (A2-A40/3)
ACT0085	确定可收到的广播电台数量	AUDIO-音频系统或驾驶室管理及数据系统 (A2-A40/3)
ACT0086	收音机天线的电缆铺设测试	AUDIO-音频系统或驾驶室管理及数据系统 (A2-A40/3)
ACT0087	天线测量行驶	AUDIO-音频系统或驾驶室管理及数据系统 (A2-A40/3)
ACT0088	话筒的电气自检	AUDIO-音频系统或驾驶室管理及数据系统 (A2-A40/3)
ACT0089	音量水平	AUDIO-音频系统或驾驶室管理及数据系统 (A2-A40/3)
ACT0090	颜色显示	AUDIO-音频系统或驾驶室管理及数据系统 (A2-A40/3)
ACT0091	样例显示	AUDIO-音频系统或驾驶室管理及数据系统 (A2-A40/3)
ACT0092	电视调谐器	AUDIO-音频系统或驾驶室管理及数据系统 (A2-A40/3)
ACT0093	AUX接口	AUDIO-音频系统或驾驶室管理及数据系统 (A2-A40/3)
ACT0094	导航	AUDIO-音频系统或驾驶室管理及数据系统 (A2-A40/3)
ACT0095	显示屏照明灯	AUDIO-音频系统或驾驶室管理及数据系统 (A2-A40/3)
ACT0096	显示屏伸出和收回	AUDIO-音频系统或驾驶室管理及数据系统 (A2-A40/3)
ACT0097	倒车摄像机	AUDIO-音频系统或驾驶室管理及数据系统 (A2-A40/3)



ACT0098	B84/3（倒车摄像机）	AUDIO-音频系统或驾驶室管理及数据系统（A2-A40/3）
ACT0099	B84/5（前排乘客侧车外后视镜摄像机）	AUDIO-音频系统或驾驶室管理及数据系统（A2-A40/3）
ACT0100	B84/6（前排乘客侧车外后视镜倒车摄像机）	AUDIO-音频系统或驾驶室管理及数据系统（A2-A40/3）
ACT0101	检测CD/DVD光盘插入和弹出。	AUDIO-音频系统或驾驶室管理及数据系统（A2-A40/3）
ACT0102	存储卡插槽检测	AUDIO-音频系统或驾驶室管理及数据系统（A2-A40/3）
ACT0103	检测USB接口	AUDIO-音频系统或驾驶室管理及数据系统（A2-A40/3）
ACT0104	删除客户专用数据	AUDIO-音频系统或驾驶室管理及数据系统（A2-A40/3）
ACT0105	扬声器(研发数据)	AUDIO-音频系统或驾驶室管理及数据系统（A2-A40/3）
ACT0106	Init NTG45	AUDIO-音频系统或驾驶室管理及数据系统（A2-A40/3）
ACT0107	移动电话托座的自检	AUDIO-音频系统或驾驶室管理及数据系统（A2-A40/3）
ACT0108	进行控制单元复位。	AUDIO-音频系统或驾驶室管理及数据系统（A2-A40/3）
ACT0109	重新启动多媒体传输系统（MOST）环。	AUDIO-音频系统或驾驶室管理及数据系统（A2-A40/3）
ACT0110	A1e52（防碰撞辅助系统警告灯）	“防碰撞辅助系统”控制单元（A90）（SG AWF）
ACT0111	车费表的供电	多功能控制单元（MSS）
ACT0112	外围设备的供电（10.0A）	多功能控制单元（MSS）
ACT0113	外围设备的供电（5.0A）	多功能控制单元（MSS）
ACT0114	输出端’’风挡玻璃加热’’	多功能控制单元（MSS）
ACT0115	车顶标志灯的供电	多功能控制单元（MSS）
ACT0116	行李箱盖内或尾门内的闪光灯的供电	多功能控制单元（MSS）
ACT0117	无线电设备的供电	多功能控制单元（MSS）
ACT0118	接头58’’输出端	多功能控制单元（MSS）
ACT0119	接头58d’’输出端	多功能控制单元（MSS）
ACT0120	接头15’’输出端	多功能控制单元（MSS）
ACT0121	输出端’’车费表的状态’’	多功能控制单元（MSS）
ACT0122	车顶标志主开关指示灯的输出端	多功能控制单元（MSS）
ACT0123	按钮’’无线电接入’’指示灯的输出端	多功能控制单元（MSS）
ACT0124	按钮’’无线电主开关’’指示灯的输出端	多功能控制单元（MSS）
ACT0125	输出端’’无线电辅助呼叫’’	多功能控制单元（MSS）
ACT0126	输出端’’座椅占用识别传感器’’	多功能控制单元（MSS）
ACT0127	输出端’’喇叭按钮的状态’’	多功能控制单元（MSS）
ACT0128	输出端’’行驶里程’’	多功能控制单元（MSS）
ACT0129	激活 音响系统	发动机声音（SG MSND）
ACT0130	停用 发动机声音	发动机声音（SG MSND）
ACT0131	无钥匙起动系统检测	无钥匙起动（N69/5）（KG）

ACT0132	无钥匙起动钥匙查找	无钥匙起动 (N69/5) (KG)
ACT0133	风扇的操纵	声音-音响系统
ACT0134	照明	声音-音响系统
ACT0135	扬声器的激活	声音-音响系统
ACT0136	H4/73 (右侧车门中音扬声器)	声音-音响系统
ACT0137	H4/4h2 (右后低音扬声器)	声音-音响系统
ACT0138	H4/29 (低音扬声器)	声音-音响系统
ACT0139	左前扬声器组	声音-音响系统
ACT0140	H4/2h2 (右前车门低音扬声器)	声音-音响系统
ACT0141	H4/76 (中部仪表板高音扬声器)	声音-音响系统
ACT0142	H4/54 (左后环绕扬声器)	声音-音响系统
ACT0143	H4/1h2 (左前车门低音扬声器)	声音-音响系统
ACT0144	右前扬声器组	声音-音响系统
ACT0145	H4/57 (右后环绕扬声器)	声音-音响系统
ACT0146	H4/3 (左后扬声器)	声音-音响系统
ACT0147	H4/35 (中后部高音扬声器) /H4/77 (中后部高音扬声器)	声音-音响系统
ACT0148	H4/72 (左侧车门中音扬声器)	声音-音响系统
ACT0149	H4/3h2 (左后低音扬声器)	声音-音响系统
ACT0150	H4/4 (右后扬声器)	声音-音响系统
ACT0151	1H4/29 (低音扬声器)-电磁阀1	声音-音响系统
ACT0152	扬声器H4/29 (低音扬声器) 的电磁阀2-电磁阀2	声音-音响系统
ACT0153	H4/77 (中后部高音扬声器)	声音-音响系统
ACT0154	H4/1h1 (左前车门高音扬声器)	声音-音响系统
ACT0155	H4/2h1 (右前车门高音扬声器)	声音-音响系统
ACT0156	H4/23 (左侧仪表板扬声器)	声音-音响系统
ACT0157	H4/24 (右侧仪表板扬声器)	声音-音响系统
ACT0158	扬声器的电气自检	声音-音响系统
ACT0159	操作部件	声音-音响系统
ACT0160	音响系统的话筒的检测	声音-音响系统
ACT0161	H4/38 (后排座椅低音扬声器) 电磁阀1	声音-音响系统
ACT0162	H4/38 (后排座椅低音扬声器) 电磁阀2	声音-音响系统
ACT0163	H4/88 (左侧车门低音扬声器)	声音-音响系统
ACT0164	H4/89 (右侧车门低音扬声器)	声音-音响系统
ACT0165	H4/49 (中后扬声器)	声音-音响系统
ACT0166	风扇的自检	声音-音响系统

ACT0167	Y51（左侧前轴减震阀单元）	自适应减震系统（N51/5）(ADS)
ACT0168	Y52（右侧前轴减震阀单元）	自适应减震系统（N51/5）(ADS)
ACT0169	Y53（左侧后轴减震阀单元）	自适应减震系统（N51/5）(ADS)
ACT0170	Y54（右侧后轴减震阀单元）	自适应减震系统（N51/5）(ADS)
ACT0171	M51/3m1（尾门控制系统电动马达）	尾门控制系统(HKS)
ACT0172	H4/60（尾门控制系统报警蜂鸣器）	尾门控制系统(HKS)
ACT0173	仅在与相关的热线协商后才允许应用。	尾门控制系统(HKS)
ACT0174	检查连接部件’’驾驶室管理及数据系统（COMAND）’’的信号线。	电视调谐器(TV)
ACT0175	检查连接部件’’后部音频视频单元（AVE-H）’’的信号线。	电视调谐器(TV)
ACT0176	电视天线的电缆铺设测试	电视调谐器(TV)
ACT0177	通过输入频道号码测量电视天线接收	电视调谐器(TV)
ACT0178	通过输入频率测量电视天线接收	电视调谐器(TV)
ACT0179	电视天线的使用频率	电视调谐器(TV)
ACT0180	复位	电视调谐器(TV)
ACT0181	R50（辅助加热器加热元件）	多功能摄像机(MFK)
ACT0182	A9（制冷剂压缩机）	空调(KLA)
ACT0183	A9/5（电动制冷剂压缩机）	空调(KLA)
ACT0184	Y19/3（蒸发器关闭阀）	空调(KLA)
ACT0185	A9y1（制冷剂压缩机电磁离合器）	空调(KLA)
ACT0186	M13/5（冷却液循环泵）	空调(KLA)
ACT0187	A32n1（鼓风机调节器）	空调(KLA)
ACT0188	R22/3（正温度变化系数（PTC）辅助加热器）	空调(KLA)
ACT0189	N33/5（正温度变化系数（PTC）高压加热器）	空调(KLA)
ACT0190	M91/6（加热循环回路循环泵）	空调(KLA)
ACT0191	后窗加热器	空调(KLA)
ACT0192	部件’’N22/7（自动空调控制和操作单元）’’的搜寻照明灯	空调(KLA)
ACT0193	部件’’N22/7（自动空调控制和操作单元）’’的发光二极管（LED）	空调(KLA)
ACT0194	M2/5（新鲜空气风门/空气内循环风门促动马达）	空调(KLA)
ACT0195	M2/4（中央空气分配促动马达）	空调(KLA)
ACT0196	M2/6（左侧混合空气风门促动马达）	空调(KLA)
ACT0197	M2/7（右侧混合空气风门促动马达）	空调(KLA)
ACT0198	接收测量	数字音频广播(DAB)
ACT0199	位错误率	数字音频广播(DAB)
ACT0200	功能检测	辅助暖气系统(STH)
ACT0201	在检测运行模式下接通辅助暖气系统	辅助暖气系统(STH)

ACT0202	部件'' A6（辅助暖气系统的加热装置）'' 解锁。	辅助暖气系统 (STH)
ACT0203	学习部件'' A8/3 （辅助暖气系统无线电遥控器发射器）''。	辅助暖气系统 (STH)
ACT0204	显示屏测试	驱动包 (DRIVE K)
ACT0205	HDMI 节点	驱动包 (DRIVE K)
ACT0206	测试图显示	导航系统 (N125/2) (NAVI20)
ACT0207	全景滑动天窗	‘全景滑动天窗’ 控制模块 (A98) (PSD)
ACT0208	遮阳卷帘	‘全景滑动天窗’ 控制模块 (A98) (PSD)
ACT0209	A76 （左前可逆安全带紧急拉紧器）	左前自适应安全带拉紧器 (REVGUS VL)
ACT0210	显示屏	平视显示器 (HUD)
ACT0211	显示屏亮度	平视显示器 (HUD)
ACT0212	镜面玻璃	平视显示器 (HUD)
ACT0213	A76/1 （右前可逆安全带紧急拉紧器）	右前自适应安全带拉紧器 (REVGUS VR)
ACT0214	M27/1（驾驶员座椅前后调节的座椅调节马达）	带记忆功能的“驾驶员”电动座椅调节 (ESV)
ACT0215	M27/2（驾驶员座椅高度调节的座椅调节马达）	带记忆功能的“驾驶员”电动座椅调节 (ESV)
ACT0216	M27/3 （驾驶员座椅倾斜度调节的座椅调节马达）	带记忆功能的“驾驶员”电动座椅调节 (ESV)
ACT0217	M27/4（驾驶员座椅头枕调节的座椅调节马达）	带记忆功能的“驾驶员”电动座椅调节 (ESV)
ACT0218	M27/5 （驾驶员座椅靠背倾斜度的座椅调节马达）	带记忆功能的“驾驶员”电动座椅调节 (ESV)
ACT0219	M27/8 （座垫长度座椅调节马达，驾驶员座椅）	带记忆功能的“驾驶员”电动座椅调节 (ESV)
ACT0220	转向柱调整	带记忆功能的“驾驶员”电动座椅调节 (ESV)
ACT0221	检测部件'' A2/82（卫星数字广播（SDAR）天线）'' 的信号线。	卫星收音机 (SDAR)
ACT0222	检测部件'' A28/11 （多功能天线）'' 的信号线。	卫星收音机 (SDAR)
ACT0223	控制单元'' 高保真收音机'' 的自检	卫星收音机 (SDAR)
ACT0224	外部供电和供电电压	电视调谐器 谐调器单元 (TB5)
ACT0225	信号质量	电视调谐器 谐调器单元 (TB5)
ACT0226	信号电平	电视调谐器 谐调器单元 (TB5)
ACT0227	供电电压天线功率放大器	电视调谐器 谐调器单元 (TB5)
ACT0228	信噪比	电视调谐器 (TV)
ACT0229	接收场强	电视调谐器 (TV)
ACT0230	M28/1（前排乘客座椅前后调节的座椅调节马达）	带记忆功能的“前排乘客”电动座椅调节 (ESA)
ACT0231	M28/2（前排乘客座椅高度调节的座椅调节马达）	带记忆功能的“前排乘客”电动座椅调节 (ESA)
ACT0232	M28/3 （前排乘客座椅倾斜度调节的座椅调节马达）	带记忆功能的“前排乘客”电动座椅调节 (ESA)
ACT0233	M28/4（前排乘客座椅头枕调节的座椅调节马达）	带记忆功能的“前排乘客”电动座椅调节 (ESA)
ACT0234	M28/5 （前排乘客座椅靠背倾斜度的座椅调节马达）	带记忆功能的“前排乘客”电动座椅调节 (ESA)
ACT0235	M28/8 （座垫长度座椅调节马达，前排乘客座椅）	带记忆功能的“前排乘客”电动座椅调节 (ESA)
ACT0236	右侧转向信号灯	拖车识别 (N28/1) (AHE)

ACT0237	左侧转向信号灯	拖车识别 (N28/1) (AHE)
ACT0238	左侧尾灯	拖车识别 (N28/1) (AHE)
ACT0239	右侧尾灯	拖车识别 (N28/1) (AHE)
ACT0240	制动灯	拖车识别 (N28/1) (AHE)
ACT0241	后雾灯	拖车识别 (N28/1) (AHE)
ACT0242	倒车灯	拖车识别 (N28/1) (AHE)
ACT0243	拖车插座''接头30G	拖车识别 (N28/1) (AHE)
ACT0244	开关''S62/24''的指示灯	拖车识别 (N28/1) (AHE)
ACT0245	部件''A63''的指示灯	拖车识别 (N28/1) (AHE)
ACT0246	开关''S62/24''的查寻照明灯	拖车识别 (N28/1) (AHE)
ACT0247	挂车拖挂装置的解锁	拖车识别 (N28/1) (AHE)
ACT0248	拖车插座''接头15G	拖车识别装置 (AHE)
ACT0249	开关''S142/2''的指示灯	拖车识别装置 (AHE)
ACT0250	开关''S142/2''的查寻照明灯	拖车识别装置 (AHE)
ACT0251	挂车挂钩的翻出和折回	拖车识别装置 (AHE)
ACT0252	燃油泵的激活	燃油泵'控制单元((FSCU) 05)
ACT0253	左侧外部后视镜位置	左侧前车门 (TSG VL)
ACT0254	左侧后视镜加热	左侧前车门 (TSG VL)
ACT0255	左侧车外后视镜的内折和外折	左侧前车门 (TSG VL)
ACT0256	后视镜防眩	左侧前车门 (TSG VL)
ACT0257	左侧记忆功能	左侧前车门 (TSG VL)
ACT0258	死角辅助	左侧前车门 (TSG VL)
ACT0259	左侧前车门''的车门拉手照明灯	左侧前车门 (TSG VL)
ACT0260	左侧前车门''开关照明灯	左侧前车门 (TSG VL)
ACT0261	左侧车外后视镜内的转向信号灯	左侧前车门 (TSG VL)
ACT0262	发光二极管	左侧前车门 (TSG VL)
ACT0263	左侧前车门''下车灯和警告灯	左侧前车门 (TSG VL)
ACT0264	E17/43 (左前车门环境照明灯)	左侧前车门 (TSG VL)
ACT0265	环境照明	左侧前车门 (TSG VL)
ACT0266	开关''后排乘客座椅加热器''的发光二极管	左侧前车门 (TSG VL)
ACT0267	左前电动车窗	左侧前车门 (TSG VL)
ACT0268	左前电动车窗的去标准化	左侧前车门 (TSG VL)
ACT0269	左侧前车门''中央锁止系统	左侧前车门 (TSG VL)
ACT0270	左侧前车门''车门辅助锁	左侧前车门 (TSG VL)
ACT0271	启动控制单元复位。	左侧前车门 (TSG VL)



ACT0272	右侧外部后视镜位置	右侧前车门 (TSG MF)
ACT0273	右侧后视镜加热	右侧前车门 (TSG MF)
ACT0274	右侧车外后视镜的内折和外折	右侧前车门 (TSG MF)
ACT0275	右侧记忆功能	右侧前车门 (TSG MF)
ACT0276	右侧前车门''的车门拉手照明灯	右侧前车门 (TSG MF)
ACT0277	右侧前车门''开关照明灯	右侧前车门 (TSG MF)
ACT0278	右侧车外后视镜内的转向信号灯	右侧前车门 (TSG MF)
ACT0279	右侧前车门''下车灯和警告灯	右侧前车门 (TSG MF)
ACT0280	E17/44 (右前车门环境照明灯)	右侧前车门 (TSG MF)
ACT0281	右前电动车窗	右侧前车门 (TSG MF)
ACT0282	右前电动车窗的去标准化	右侧前车门 (TSG MF)
ACT0283	右侧前车门''中央锁止系统	右侧前车门 (TSG MF)
ACT0284	右侧前车门''车门辅助锁	右侧前车门 (TSG MF)
ACT0285	电动驻车制动器	电动驻车制动器 (N128) (EFB)
ACT0286	M76/1 (左侧电动驻车制动器促动马达)	电动驻车制动器 (N128) (EFB)
ACT0287	M76/2 (右侧电动驻车制动器促动马达)	电动驻车制动器 (N128) (EFB)
ACT0288	安装位置起步	电动驻车制动器 (N128) (EFB)
ACT0289	标识灯A40/9 (音频/驾驶室管理及数据系统 (COMAND) 操作单元)	音频/驾驶室管理及数据系统操作单元 (A40/9) (ZBE)
ACT0290	显示屏处于''保养''位置	音频/驾驶室管理及数据系统显示屏 (ZAN)
ACT0291	亮度	音频/驾驶室管理及数据系统显示屏 (ZAN)
ACT0292	大灯光程调节	“大灯”控制单元 (N71/1) (SG SW)
ACT0293	转向辅助照明系统	“大灯”控制单元 (N71/1) (SG SW)
ACT0294	智能照明系统	“大灯”控制单元 (N71/1) (SG SW)
ACT0295	弯道灯	“大灯”控制单元 (N71/1) (SG SW)
ACT0296	远光灯	“大灯”控制单元 (N71/1) (SG SW)
ACT0297	带转向角的转向辅助照明系统	左侧大灯 (SG SW L)
ACT0298	智能灯光分布	左侧大灯 (SG SW L)
ACT0299	LED外部照明灯	左侧大灯 (SG SW L)
ACT0300	风扇	左侧大灯 (SG SW L)
ACT0301	车内照明灯	“车顶控制板”控制单元 (N70) (OCP)
ACT0302	阅读灯	“车顶控制板”控制单元 (N70) (OCP)
ACT0303	后座区照明灯	“车顶控制板”控制单元 (N70) (OCP)
ACT0304	遮阳板的化妆镜照明灯	“车顶控制板”控制单元 (N70) (OCP)
ACT0305	前部驻车系统''警告显示	驻车系统 (N62) (PARK)
ACT0306	后部驻车系统''警告显示	驻车系统 (N62) (PARK)



ACT0307	功能''照明''的执行	直接选档接口 (N150) (DSI)
ACT0308	Y68/3 (全轮驱动电磁阀)	全轮驱动 (VG)
ACT0309	激活部件'' H3/1 (警报喇叭)''。	警报喇叭 (H3/1) (AS)
ACT0310	N42 (摄像机盖板控制单元)	控制单元“摄像机护罩” (KAB)
ACT0311	控制单元'' N42 (摄像机盖板控制单元)'' 的自检	控制单元“摄像机护罩” (KAB)
ACT0312	冲洗阀门	双片离合器传输电子变速箱控制系统 (DKG)
ACT0313	授权服务中心测试	双片离合器传输电子变速箱控制系统 (DKG)
ACT0314	促动冷却液泵	双片离合器传输电子变速箱控制系统 (DKG)
ACT0315	驻车止动爪测试	双片离合器传输电子变速箱控制系统 (DKG)
ACT0316	系统'' 差速锁'' 自检	双片离合器传输电子变速箱控制系统 (DKG)
ACT0317	油位检查	双片离合器传输电子变速箱控制系统 (DKG)
ACT0318	变速箱挂入空档位置。	双片离合器传输电子变速箱控制系统 (DKG)
ACT0319	检查故障代码	双片离合器传输电子变速箱控制系统 (DKG)
ACT0320	排空燃油箱。	燃油泵 (FSCU)
ACT0321	M16/46 (低压废气再循环促动马达)	N127 (传动系统控制单元)
ACT0322	R39/2 (满负荷运行通风管加热元件)	N3/10-内燃机M274的发动机电子设备MED40
ACT0323	Y49/1 (进气凸轮轴电磁阀)	N3/10-内燃机M274的发动机电子设备MED40
ACT0324	Y49/2 (排气凸轮轴电磁阀)	N3/10-内燃机M274的发动机电子设备MED40
ACT0325	Y58/1 (净化转换阀)	N3/10-内燃机M274的发动机电子设备MED40
ACT0326	Y58/4 (活性碳罐关闭阀)	N3/10-内燃机M274的发动机电子设备MED40
ACT0327	Y31/5 (增压压力控制压力变换器)	N3/10-内燃机M274的发动机电子设备MED40
ACT0328	Y94 (流量调节阀)	N3/10-内燃机M274的发动机电子设备MED40
ACT0329	Y101 (旁通空气转换阀)	N3/10-内燃机M274的发动机电子设备MED40
ACT0330	A1e58 (发动机诊断指示灯)	N3/10-内燃机M274的发动机电子设备MED40
ACT0331	混合气形成	N3/10-内燃机M274的发动机电子设备MED40
ACT0332	油轨压力减小	N3/10-内燃机M274的发动机电子设备MED40
ACT0333	Y49/8 (进气凸轮轴气门行程切换促动元件)	N3/10-内燃机M274的发动机电子设备MED40
ACT0334	废气再循环	N3/10-内燃机M274的发动机电子设备MED40
ACT0335	M44 (增压空气冷却器循环泵)	N3/10-内燃机M133的发动机电子设备MED40AMG
ACT0336	A92/3r1 (燃油过滤加热器加热元件)	CDI-内燃机OM608的发动机电子设备CRR2
ACT0337	关于在其它控制单元中促动部件的提示	CDI-内燃机OM608的发动机电子设备CRR2
ACT0338	Y100/2 (增压压力控制压力转换器)	N3/9-内燃机OM654的发动机电子设备MRD1
ACT0339	Y77 (废气旁通阀压力转换器)	N3/9-内燃机OM654的发动机电子设备MRD1
ACT0340	部件'' Y100/2 (增压压力控制压力转换器)''、'' Y77 (废气旁通阀	N3/9-内燃机OM654的发动机电子设备MRD1
ACT0341	Camtronic	N3/9-内燃机OM654的发动机电子设备MRD1

ACT0342	设置 镜面玻璃 左侧	左侧前车门 (TSG VL)
ACT0343	后视镜防眩 左侧	左侧前车门 (TSG VL)
ACT0344	查寻照明灯	左侧前车门 (TSG VL)
ACT0345	盲点辅助功能''警告灯	左侧前车门 (TSG VL)
ACT0346	左侧车外后视镜''环境照明	左侧前车门 (TSG VL)
ACT0347	外部车门拉手照明	左侧前车门 (TSG VL)
ACT0348	开关''儿童防护锁''的发光二极管	左侧前车门 (TSG VL)
ACT0349	开关''后视镜选择''的发光二极管	左侧前车门 (TSG VL)
ACT0350	开关''左前座椅通风''的发光二极管	左侧前车门 (TSG VL)
ACT0351	开关''左前座椅加热''的发光二极管	左侧前车门 (TSG VL)
ACT0352	发光二极管 (LED)''开关加油安全识别''	左侧前车门 (TSG VL)
ACT0353	设置 镜面玻璃 右侧	右侧前车门 (TSG MF)
ACT0354	后视镜防眩 右侧	右侧前车门 (TSG MF)
ACT0355	查寻照明灯 开关	右侧前车门 (TSG MF)
ACT0356	警告灯 死角辅助	右侧前车门 (TSG MF)
ACT0357	右侧车外后视镜''环境照明	右侧前车门 (TSG MF)
ACT0358	开关''右前座椅通风''的发光二极管	右侧前车门 (TSG MF)
ACT0359	开关''右前座椅加热''的发光二极管	右侧前车门 (TSG MF)
ACT0360	左侧后车门''中央锁止系统	左侧后车门 (TSG HL)
ACT0361	左侧后车门''车门辅助锁	左侧后车门 (TSG HL)
ACT0362	左后电动车窗	左侧后车门 (TSG HL)
ACT0363	左后电动车窗的去标准化	左侧后车门 (TSG HL)
ACT0364	开关''左后可加热座椅''的发光二极管	左侧后车门 (TSG HL)
ACT0365	开关''右后座椅通风''的发光二极管	左侧后车门 (TSG HL)
ACT0366	查寻照明灯开关	左侧后车门 (TSG HL)
ACT0367	右侧后车门''中央锁止系统	右侧后车门 (TSG MR)
ACT0368	右侧后车门''车门辅助锁	右侧后车门 (TSG MR)
ACT0369	右后电动车窗	右侧后车门 (TSG MR)
ACT0370	右后电动车窗的去标准化	右侧后车门 (TSG MR)
ACT0371	开关''右后可加热座椅''的发光二极管	右侧后车门 (TSG MR)
ACT0372	部件''S2/2 (带ECO启动/停止功能按键的启动/停止按钮)''的查寻照	电子点火开关 (EVS)
ACT0373	M27/10 (驾驶员座椅高度调节的座椅调节马达)	驾驶员'电动座椅调节 (ESV)
ACT0374	M27/9 (座椅倾斜度调节的座椅调节马达, 驾驶员座椅)	驾驶员'电动座椅调节 (ESV)
ACT0375	M27/8 (座垫深度调节的座椅调节马达, 驾驶员座椅)	驾驶员'电动座椅调节 (ESV)
ACT0376	M20/2 (转向柱向上和向下调节马达)	驾驶员'电动座椅调节 (ESV)

ACT0377	M20/1（转向柱前进和后退调节马达）	驾驶员'电动座椅调节(ESV)
ACT0378	M28/10（前排乘客座椅高度调节的座椅调节马达）	前排乘客'电动座椅调节(ESA)
ACT0379	M28/9（座椅倾斜度调节的座椅调节马达，前排乘客座椅）	前排乘客'电动座椅调节(ESA)
ACT0380	M28/8（座垫深度调节的座椅调节马达，前排乘客座椅）	前排乘客'电动座椅调节(ESA)
ACT0381	M104（脚凳调整促动马达）	前排乘客'电动座椅调节(ESA)
ACT0382	M86（屏幕调整促动马达）	前排乘客'电动座椅调节(ESA)
ACT0383	促动上部腰部支撑气垫	左前多仿形座椅(MKS)
ACT0384	促动下部腰部支撑气垫	左前多仿形座椅(MKS)
ACT0385	促动气垫''座椅椅面的座椅侧面支撑''	左前多仿形座椅(MKS)
ACT0386	促动座椅侧垫中的气垫	左前多仿形座椅(MKS)
ACT0387	促动左侧座椅侧垫气垫	左前多仿形座椅(MKS)
ACT0388	促动右侧座椅侧垫气垫	左前多仿形座椅(MKS)
ACT0389	局域网互联网（LIN）总线1:驾驶员车门	环境照明灯(AML)
ACT0390	局域网互联网（LIN）总线2:前排乘客车门	环境照明灯(AML)
ACT0391	局域网互联网（LIN）总线3:左侧后车门	环境照明灯(AML)
ACT0392	局域网互联网（LIN）总线4:右侧后车门	环境照明灯(AML)
ACT0393	局域网互联网（LIN）总线5:仪表盘,中央控制台	环境照明灯(AML)
ACT0394	局域网互联网（LIN）总线6:中音扬声器	环境照明灯(AML)
ACT0395	局域网互联网（LIN）总线7:仪表板,脚坑,中央控制台中的杯座	环境照明灯(AML)
ACT0396	所有	环境照明灯(AML)
ACT0397	指针	仪表盘(KI)
ACT0398	H4/61（仪表盘扬声器）	仪表盘(KI)
ACT0399	仪表照明	仪表盘(KI)
ACT0400	警告信息	仪表盘(KI)
ACT0401	促动器差速锁	驱动机构(AMG DRVU)
ACT0402	下部控制板中央控制台	驱动机构(AMG DRVU)
ACT0403	N170（后翼子板控制单元）	驱动机构(AMG DRVU)
ACT0404	AMG环境照明	驱动机构(AMG DRVU)
ACT0405	部件''X58/23（充电器供电插座）''的指示灯''绿色''	充电装置(SG LG)
ACT0406	部件''X58/23（充电器供电插座）''的指示灯''红色''	充电装置(SG LG)
ACT0407	部件''X58/23（充电器供电插座）''的指示灯''白色''	充电装置(SG LG)
ACT0408	部件''X58/23（充电器供电插座）''上的充电电缆锁止或解锁	充电装置(SG LG)
ACT0409	车辆插座的外部插座盖板锁止或解锁	充电装置(SG LG)
ACT0410	高电压元件锁	充电装置(SG LG)
ACT0411	左前座椅加热	驾驶员''座椅加热

ACT0412	右前座椅加热	驾驶员''座椅加热
ACT0413	左前座椅通风	驾驶员''座椅加热
ACT0414	右前座椅通风	驾驶员''座椅加热
ACT0415	启用功能''座椅加热''	驾驶员''座椅加热
ACT0416	鼓风机	空调(KLA)
ACT0417	A9/7y2 (制冷剂压缩机电磁离合器)	空调(KLA)
ACT0418	删除所有已学习的无线电遥控器发射器	驻车加热无线电遥控器(TSTH)
ACT0419	S6/1s1 (Lenk-Pilot按钮)	雷达传感器控制单元(SGR)
ACT0420	S6/1s2 (车道保持辅助系统按钮)	雷达传感器控制单元(SGR)
ACT0421	360° 摄像机	驻车定位系统(PTS)
ACT0422	系统''离合器''自检	全轮驱动(VG)
ACT0423	部件''分动箱''功能检查	全轮驱动(VG)
ACT0424	A103/2m1 (尿素(R)输送泵)	选择性催化还原(SCR)
ACT0425	A103/1r1 (尿素(R)罐加热元件)	选择性催化还原(SCR)
ACT0426	R7/1 (尿素(R)压力管路加热元件)	选择性催化还原(SCR)
ACT0427	Y129 (尿素(R)计量阀)	选择性催化还原(SCR)
ACT0428	排空系统''尿素(R)''的压力管路	选择性催化还原(SCR)
ACT0429	系统''尿素(R)''的排气	选择性催化还原(SCR)
ACT0430	M4/16 (发动机油冷却器风扇马达)	N127 (传动系统控制单元)
ACT0431	M16/53 (左侧废气风门促动马达)	N127 (传动系统控制单元)
ACT0432	M16/54 (右侧废气风门促动马达)	N127 (传动系统控制单元)
ACT0433	M16/55 (中部废气风门促动马达)	N127 (传动系统控制单元)
ACT0434	M43/7 (低温回路循环泵2)	N127 (传动系统控制单元)
ACT0435	M43/8 (低温回路循环泵3)	N127 (传动系统控制单元)
ACT0436	Y73/1 (低温回路转换阀)	N127 (传动系统控制单元)
ACT0437	Y73/2 (低温回路转换阀2)	N127 (传动系统控制单元)
ACT0438	Y110 (高压蓄电池冷却系统膨胀阀)	N127 (传动系统控制单元)
ACT0439	Y140 (高压蓄电池冷却系统转换阀)	N127 (传动系统控制单元)
ACT0440	M2/37 (散热器饰板盖伺服马达)	N127 (传动系统控制单元)
ACT0441	M87 (散热器百叶片促动器马达)	N127 (传动系统控制单元)
ACT0442	M2/38 (散热器上部饰板促动器电机)	N127 (传动系统控制单元)
ACT0443	M2/39 (散热器下部饰板促动器电机)	N127 (传动系统控制单元)
ACT0444	通过实际值检测部件''M43/6 (低温回路循环泵1)''的耗电。	N127 (传动系统控制单元)
ACT0445	M43/6 (低温回路循环泵1)(MFA2)	N127 (传动系统控制单元)
ACT0446	通过实际值检测部件''M43/7 (低温回路循环泵2)''的耗电。	N127 (传动系统控制单元)



ACT0447	M43/7 （低温回路循环泵2）(MFA2)	N127 （传动系统控制单元）
ACT0448	通过实际值检测部件’’M43/8 （低温回路循环泵3）’’的耗电。	N127 （传动系统控制单元）
ACT0449	M108/1 （发动机冷却系统风门左侧促动器电机）	N127 （传动系统控制单元）
ACT0450	M108/2 （发动机冷却系统风门右侧促动器电机）	N127 （传动系统控制单元）
ACT0451	锁止高压元件锁。	功率电子装置(SG EM)
ACT0452	解锁高压元件锁。	功率电子装置(SG EM)
ACT0453	互锁回路的信号发生器	蓄电池管理系统(BMS)
ACT0454	高电压蓄电池接触器	蓄电池管理系统(BMS)
ACT0455	绝缘测量	蓄电池管理系统(BMS)
ACT0456	M16/7 （增压压力调节风门促动器）	N3/10-内燃机M282的发动机电子设备EM71
ACT0457	Y76 （燃油喷油嘴）	N3/10-内燃机M282的发动机电子设备EM71
ACT0458	换挡过程(Camtronic)	N3/10-内燃机M282的发动机电子设备EM71
ACT0459	燃油高压	N3/10-内燃机M282的发动机电子设备EM71
ACT0460	M43/4 （起动机发电机冷却液泵）	N3/10-内燃机M260/M264的发动机电子设备MED41
ACT0461	M75/11 （电动冷却液泵）	N3/10-内燃机M260/M264的发动机电子设备MED41
ACT0462	Y58/2 （部分负荷运行模式曲轴箱通风系统气门）	N3/10-内燃机M260/M264的发动机电子设备MED41
ACT0463	Y58/9 （燃油箱排气阀）	N3/10-内燃机M139的发动机电子设备MRG1AMGR4
ACT0464	Y49/4 （左侧进气凸轮轴电磁阀）	N3/10-内燃机M139的发动机电子设备MRG1AMGR4
ACT0465	Y49/6 （左侧排气凸轮轴电磁阀）	N3/10-内燃机M139的发动机电子设备MRG1AMGR4
ACT0466	删除警报信号源。	警报喇叭（H3/1）(AS)
ACT0467	检测部件’’H3/1 （警报喇叭）’’的蓄电池。	警报喇叭（H3/1）(AS)
ACT0468	Y32 （空气泵切换阀）M33 （电动空气泵）(EURO 3	发动机电控系统9.7 (ME 9.7)
ACT0469	Y62 （燃油喷油阀）	发动机电控系统9.7 (ME 9.7)
ACT0470	Y58/1 （再生转换阀）	发动机电控系统9.7 (ME 9.7)
ACT0471	Y58/4 （活性炭罐单向阀）	发动机电控系统9.7 (ME 9.7)
ACT0472	混合气调校	发动机电控系统9.7 (ME 9.7)
ACT0473	M4/7 （带集成式控制器的发动机和空调器电动吸气风扇）	发动机电控系统9.7 (ME 9.7)
ACT0474	燃油箱密封性检测	发动机电控系统9.7 (ME 9.7)
ACT0475	Y22/6 （开关式进气管转换阀）	发动机电控系统9.7 (ME 9.7)
ACT0476	Y49/5 （右侧进气凸轮轴作动电磁铁）	发动机电控系统9.7 (ME 9.7)
ACT0477	Y49/4 （左侧进气凸轮轴作动电磁铁）	发动机电控系统9.7 (ME 9.7)
ACT0478	Y49/7 （右侧排气凸轮轴作动电磁铁）	发动机电控系统9.7 (ME 9.7)
ACT0479	Y49/6 （左侧排气凸轮轴作动电磁铁）	发动机电控系统9.7 (ME 9.7)
ACT0480	Y110 （三盘式节温器阀）	发动机电控系统9.7 (ME 9.7)
ACT0481	Y16/2 （加热系统单向阀）	发动机电控系统9.7 (ME 9.7)

ACT0482	发电机诊断	发动机电控系统9.7 (ME 9.7)
ACT0483	ESP电控行车稳定系统中的BAS制动辅助系统	电控行车稳定系统 (ESP)
ACT0484	PML车速感应转向系统	电控行车稳定系统 (ESP)
ACT0485	行车测试	电控行车稳定系统 (ESP)
ACT0486	激活仪表指针直到最大位置	组合仪表 (KI)
ACT0487	激活车灯报警蜂鸣器	组合仪表 (KI)
ACT0488	LCD显示屏上显示测试图.	组合仪表 (KI)
ACT0489	灯泡测试	组合仪表 (KI)
ACT0490	分动箱换档.	分动箱 (VG)
ACT0491	选档开关位置	智能伺服模块 (ISM)
ACT0492	在位置 P R N D的伺服马达激活	智能伺服模块 (ISM)
ACT0493	弹簧储能器的储能	智能伺服模块 (ISM)
ACT0494	控制单元返回标准模式	智能伺服模块 (ISM)
ACT0495	在位置P R N D的伺服马达激活	换档模块 (A80) (ISM)
ACT0496	排空燃油箱	燃油泵 (FSCU)
ACT0497	排出中央存储器中的压力.	悬架 (LWR)
ACT0498	中央蓄压器充气.	悬架 (LWR)
ACT0499	左前减震阀	悬架 (LWR)
ACT0500	右前减震阀	悬架 (LWR)
ACT0501	左后减震阀	悬架 (LWR)
ACT0502	右后减震阀	悬架 (LWR)
ACT0503	向校准的水平高度移动（自动）。	悬架 (LWR)
ACT0504	向校准的水平高度移动（手动）。	悬架 (LWR)
ACT0505	左侧阅读灯	车顶操作单元 (DBE)
ACT0506	右侧阅读灯	车顶操作单元 (DBE)
ACT0507	化妆镜照明灯	车顶操作单元 (DBE)
ACT0508	功能照明灯	上部操作区 (OBF)
ACT0509	端子58d	后部控制板 (HBF)
ACT0510	照明功能动态测试	后部控制板 (HBF)
ACT0511	前部整个车外照明	前部信号采集及促动控制模组 (SAMF)
ACT0512	挡风玻璃清洗泵（前部）	前部信号采集及促动控制模组 (SAMF)
ACT0513	挡风玻璃清洗泵（后部）	前部信号采集及促动控制模组 (SAMF)
ACT0514	大灯清洗装置	前部信号采集及促动控制模组 (SAMF)
ACT0515	端子15	前部信号采集及促动控制模组 (SAMF)
ACT0516	左后车窗升降器去除标准化.	前部信号采集及促动控制模组 (SAMF)



ACT0517	右后车窗升降器去除标准化.	前部信号采集及促动控制模组 (SAMF)
ACT0518	中央门锁 (左侧后车门)	前部信号采集及促动控制模组 (SAMF)
ACT0519	连接附加蓄电池的充电导线	前部信号采集及促动控制模组 (SAMF)
ACT0520	左前车窗升降器去除标准化	左前车门控制单元 (TSG VL)
ACT0521	镜面调节	左前车门控制单元 (TSG VL)
ACT0522	后视镜加热装置	左前车门控制单元 (TSG VL)
ACT0523	查寻照明灯 (端子58d)	左前车门控制单元 (TSG VL)
ACT0524	E6/5 (左侧车外后视镜转向信号灯)	左前车门控制单元 (TSG VL)
ACT0525	E17/3 (左前门上车和下车照明灯)	左前车门控制单元 (TSG VL)
ACT0526	M21/1e1 (周围环境照明灯, 左侧车外后视镜)	左前车门控制单元 (TSG VL)
ACT0527	右前车窗升降器去除标准化	右前车门控制单元 (TSG VR)
ACT0528	开关照明灯 (端子58d)	右前车门控制单元 (TSG VR)
ACT0529	E6/6 (右侧车外后视镜转向信号灯)	右前车门控制单元 (TSG VR)
ACT0530	E17/4 (右前门上车和下车照明灯)	右前车门控制单元 (TSG VR)
ACT0531	M21/2e1 (周围环境照明灯, 右侧车外后视镜)	右前车门控制单元 (TSG VR)
ACT0532	侧部支撑气垫	左前动态行驶座椅 (FDS VL)
ACT0533	腰部范围内的上部气垫	左前动态行驶座椅 (FDS VL)
ACT0534	腰部范围内的下部气垫	左前动态行驶座椅 (FDS VL)
ACT0535	开关S109s1 (左前脉冲开关) 内的功能照明灯	左前动态行驶座椅 (FDS VL)
ACT0536	开关S109/1 (左前动态开关) 内的功能照明灯	左前动态行驶座椅 (FDS VL)
ACT0537	开关S108s1 (右前脉冲开关) 内的功能照明灯	右前动态行驶座椅 (FDS VR)
ACT0538	开关S108/1 (右前动态开关) 内的功能照明灯	右前动态行驶座椅 (FDS VR)
ACT0539	解锁执行器	靠背电动折叠系统 (第3排座椅) (ERA)
ACT0540	激活	转向柱模块 (MRM)
ACT0541	尾门关闭的去标准化	后门关闭控制模块 (HKS)
ACT0542	后门关闭激活	后门关闭控制模块 (HKS)
ACT0543	报警蜂鸣器控制	后门关闭控制模块 (HKS)
ACT0544	激活查寻照明灯	后门关闭控制模块 (HKS)
ACT0545	左侧座椅加热	座椅加热 (SIH)
ACT0546	右侧座椅加热	座椅加热 (SIH)
ACT0547	左后座椅加热	座椅加热 (SIH)
ACT0548	右后座椅加热	座椅加热 (SIH)
ACT0549	左侧大灯的大灯照明距离调节	左侧氙气大灯 (XALWA L)
ACT0550	左侧和右侧大灯的大灯照明距离调节	左侧氙气大灯 (XALWA L)
ACT0551	左侧大灯的弯道灯	左侧氙气大灯 (XALWA L)

ACT0552	左侧和右侧大灯的弯道灯	左侧氙气大灯 (XALWA L)
ACT0553	大灯照明距离调节	自动大灯照明距离调节和大灯控制 (LWR)
ACT0554	右侧大灯的大灯照明距离调节	右侧氙气大灯 (XALWA R)
ACT0555	右侧大灯的弯道灯	右侧氙气大灯 (XALWA R)
ACT0556	M2/5 （新鲜空气和空气内循环风门伺服马达）	空调 (KLA)
ACT0557	M2/12 （后部封闭翻板伺服马达）	空调 (KLA)
ACT0558	M2/21 （后座区气体分配风门伺服马达）	空调 (KLA)
ACT0559	A32m1 （鼓风机马达）	空调 (KLA)
ACT0560	电动吸气风扇	空调 (KLA)
ACT0561	操作模块的照明灯	空调 (KLA)
ACT0562	制冷剂压缩机	空调 (KLA)
ACT0563	M13 （热水循环泵）	空调 (KLA)
ACT0564	关闭空气内循环风门（用于清洗）	空调 (KLA)
ACT0565	方向盘加热装置	方向盘加热装置 (LRH)
ACT0566	接通驻车加热（标准运行模式）	带遥控器的驻车加热 (STH)
ACT0567	接通驻车加热（检测运行模式）	带遥控器的驻车加热 (STH)
ACT0568	加热装置/根据空调器操作装置的要求接通风装置.	带遥控器的驻车加热 (STH)
ACT0569	控制模块左侧后座显示屏的自检	左侧后座显示屏 (D FOL)
ACT0570	输出测试音 (检查耳机输出端)	左侧后座显示屏 (D FOL)
ACT0571	LCD显示屏上显示测试图。(左侧后座显示屏)	左侧后座显示屏 (D FOL)
ACT0572	音频和视频信号从CD/DVD驱动器输送至控制单元 ‘左侧后座显示屏’	左侧后座显示屏 (D FOL)
ACT0573	音频和视频信号从AUX接口输送至控制单元 ‘左侧后座显示屏’	左侧后座显示屏 (D FOL)
ACT0574	控制模块右侧后座显示屏的自检	右侧后座显示屏 (D FOR)
ACT0575	LCD显示屏上显示测试图。(右侧后座显示屏)	右侧后座显示屏 (D FOR)
ACT0576	音频和视频信号从CD/DVD驱动器输送至控制单元 ‘右侧后座显示屏’	右侧后座显示屏 (D FOR)
ACT0577	音频和视频信号从AUX接口输送至控制单元 ‘右侧后座显示屏’	右侧后座显示屏 (D FOR)
ACT0578	M13/7 （变速箱油冷却器循环泵）	共轨柴油喷射 (CDI 6)
ACT0579	M55 （进气道关闭马达）	共轨柴油喷射 (CDI 6)
ACT0580	R39/1 （通风管加热元件）	共轨柴油喷射 (CDI 6)
ACT0581	Y27/9 （左侧废气再循环调节器）	共轨柴油喷射 (CDI 6)
ACT0582	尿素雾状尿素水溶液换向阀	选择性催化还原 (SCR)
ACT0583	尿素雾状尿素水溶液输送泵	选择性催化还原 (SCR)
ACT0584	加热装置	选择性催化还原 (SCR)
ACT0585	尿素雾状尿素水溶液计量阀	选择性催化还原 (SCR)
ACT0586	尿素 雾状尿素水溶液回流	选择性催化还原 (SCR)

ACT0587	G3/2 （尾气催化净化器前的氧传感器）	共轨柴油喷射 (CDI 60LS)
ACT0588	N14/3 （预热时间输出级）	共轨柴油喷射 (CDI 60LS)
ACT0589	Y85 （AGR散热器旁通风门转换阀）	共轨柴油喷射 (CDI 60LS)
ACT0590	Y133 （冷却液泵转换阀）	共轨柴油喷射 (CDI 60LS)
ACT0591	检查部件’’燃油滤清器加热装置’’。	N3/9-内燃机OM651的发动机电子设备CR43
ACT0592	Y27/9 （废气再循环促动器）	N3/9-内燃机OM651的发动机电子设备CR43
ACT0593	可转换的发动机支座Y123（左侧可变换的发动机支座）Y123/1（右侧可	N3/9-内燃机OM642的发动机电子设备CDI60LS
ACT0594	进行诊断预热。	N3/9-内燃机OM642的发动机电子设备CDI60LS
ACT0595	关闭测功机模式的侧倾识别。	Y3/8n4-全集成化变速箱控制
ACT0596	关闭变矩器锁止离合器	Y3/8n4-9档变速箱的变速箱控制系统
ACT0597	A103/2y1 （尿素(R)转换阀）	选择性催化还原 (SCR)
ACT0598	尿素(R)输送泵	选择性催化还原 (SCR)
ACT0599	部件’’A103/2m1 （尿素(R)输送泵）’’的动态检测	选择性催化还原 (SCR)
ACT0600	尿素(R)雾状尿素水溶液回流	选择性催化还原 (SCR)
ACT0601	密封性目测	选择性催化还原 (SCR)
ACT0602	尿素(R)配量测试	选择性催化还原 (SCR)
ACT0603	A103/1r2 （尿素(R)压力管路加热元件）	选择性催化还原 (SCR)
ACT0604	A103/2r1 （尿素(R)输送模块加热元件）	选择性催化还原 (SCR)
ACT0605	A103/2m2 （尿素(R)抽吸泵）	选择性催化还原 (SCR)
ACT0606	接触器断开时的绝缘测量-继电器’’已打开’’	蓄电池管理系统 (N82/2) (BMS)
ACT0607	蓄电池容量/高电压蓄电池状态确定	蓄电池管理系统 (N82/2) (BMS)
ACT0608	控制单元’’DVD播放器’’的自检	后部音频视频单位 (AVE H)
ACT0609	音频和视频信号从控制单元’’驾驶室管理及数据系统 (COMAND)’’输送	后部音频视频单位 (AVE H)
ACT0610	音频和视频信号从DVD播放器输送至后座区内显示屏上。	后部音频视频单位 (AVE H)
ACT0611	音频和视频信号从AUX接口输送至后座区内显示屏上。	后部音频视频单位 (AVE H)
ACT0612	执行器控制	触摸垫 (TPAD)
ACT0613	校准触敏表面	触摸垫 (TPAD)
ACT0614	插座盖板锁止或解锁	充电装置 (SG LG)
ACT0615	M56 （真空泵）	再生制动系统 (N30/6) (ESP)
ACT0616	促动气动泵	动态多仿形座椅的气动泵 (PPAMKS)
ACT0617	删除故障代码	动态多仿形座椅的气动泵 (PPAMKS)
ACT0618	检查整个系统的密封性和压缩空气供应情况。	动态多仿形座椅的气动泵 (PPAMKS)
ACT0619	M40 （多仿形座椅气动泵）	多仿形座椅气动泵 (PPMKS)
ACT0620	M40/1（动态多仿形座椅气动泵）	多仿形座椅气动泵 (PPMKS)
ACT0621	压缩空气阀脱水	多仿形座椅气动泵 (PPMKS)

ACT0622	促动气垫''座垫长度''	左前多仿形座椅(MKS)
ACT0623	操纵M25/8 (左前多仿形座椅气动泵)	左前多仿形座椅(MKS)
ACT0624	检查控制单元''N32/29 (驾驶员多仿形座椅控制单元)''和气垫之间	左前多仿形座椅(MKS)
ACT0625	检查控制单元''N32/30 (前排乘客多仿形座椅控制单元)''和气垫之	左前多仿形座椅(MKS)
ACT0626	操纵M25/9 (右前多仿形座椅气动泵)	右前多仿形座椅(MKS)
ACT0627	音响系统的话筒的校准	声音-音响系统
ACT0628	Y36/6y5 (空气悬架(AIRMATIC)中央存储器加注阀)	自适应减震系统 (N51/5) (ADS)
ACT0629	A9/1y1 (空气悬挂系统(AIRMATIC)减压阀)	自适应减震系统 (N51/5) (ADS)
ACT0630	K67 (空气悬挂系统(AIRMATIC)继电器)	自适应减震系统 (N51/5) (ADS)
ACT0631	移动到校准后的车辆水平高度(自动)。	自适应减震系统 (N51/5) (ADS)
ACT0632	移动到校准后的车辆水平高度(手动)。	自适应减震系统 (N51/5) (ADS)
ACT0633	Y36/6y1 (左前高度调节阀)	自适应减震系统 (N51/5) (ADS)
ACT0634	Y36/6y2 (右前高度调节阀)	自适应减震系统 (N51/5) (ADS)
ACT0635	Y36/6y3 (左后高度调节阀)	自适应减震系统 (N51/5) (ADS)
ACT0636	Y36/6y4 (右后高度调节阀)	自适应减震系统 (N51/5) (ADS)
ACT0637	左前悬架支柱	自适应减震系统 (N51/5) (ADS)
ACT0638	右前悬架支柱	自适应减震系统 (N51/5) (ADS)
ACT0639	右后悬架支柱	自适应减震系统 (N51/5) (ADS)
ACT0640	左后悬架支柱	自适应减震系统 (N51/5) (ADS)
ACT0641	F58kT (空气悬挂系统(AIRMATIC)继电器)	自适应减震系统 (N51/5) (ADS)
ACT0642	删除故障记忆。	电视调谐器(TV)
ACT0643	F4kB (后窗加热装置继电器)	空调(KLA)
ACT0644	F58kS (雨刮器驻车位置加热器继电器)	空调(KLA)
ACT0645	N29 (电子鼓风机调节器)	空调(KLA)
ACT0646	N29/8 (助力鼓风机的电子鼓风机调节器)	空调(KLA)
ACT0647	N29/2 (后排空调电子鼓风机调节器)	空调(KLA)
ACT0648	M2/8 (左侧除霜风门促动马达)	空调(KLA)
ACT0649	M2/9 (右侧除霜风门促动马达)	空调(KLA)
ACT0650	M2/10 (左侧脚坑风门促动马达)	空调(KLA)
ACT0651	M2/11 (右侧脚坑风门促动马达)	空调(KLA)
ACT0652	M2/21 (带锁闭功能的后座区混合空气风门促动马达)	空调(KLA)
ACT0653	M2/35 (后排空气分配风门促动电机)	空调(KLA)



ACT0654	M2/12（左侧中部喷嘴风门促动马达）	空调 (KLA)
ACT0655	M2/13（右侧中部喷嘴风门促动马达）	空调 (KLA)
ACT0656	M16/33（左侧B柱空气分配促动马达）	空调 (KLA)
ACT0657	M16/34（右侧B柱空气分配促动马达）	空调 (KLA)
ACT0658	M2/16（除霜风门促动马达）	空调 (KLA)
ACT0659	M2/22（中部出风口风门伺服马达）	空调 (KLA)
ACT0660	M2/15（脚部空间风门伺服马达）	空调 (KLA)
ACT0661	M2/21（通风风门促动马达）	空调 (KLA)
ACT0662	风挡玻璃加热	空调 (KLA)
ACT0663	Y19/9（后排空调系统蒸发器关闭阀）	空调 (KLA)
ACT0664	Y19/3（前部蒸发器关闭阀）	空调 (KLA)
ACT0665	Y16（辅助暖气系统转换阀）	空调 (KLA)
ACT0666	N18/9（驾驶员侧出风口电离器）	空调 (KLA)
ACT0667	测试声音	电动车发声器 (SG SOGE)
ACT0668	倾斜/滑动式天窗	滑动天窗' 控制模块 (A98/1) (SD)
ACT0669	N83/1（DC/DC转换器控制单元）	直流/直流转换器 (N83/1) (DDW)
ACT0670	控制促动马达至位置''P R N D''	换档模块 (A80) (ISM)
ACT0671	切换至标准模式	换档模块 (A80) (ISM)
ACT0672	行驶档位的选择	换档模块 (A80) (ISM)
ACT0673	后排座椅加热垫	后排控制单元 (后排乘客区) (N10/8)
ACT0674	左右角窗	后排控制单元 (后排乘客区) (N10/8)
ACT0675	驾驶室''环境照明灯	后排控制单元 (后排乘客区) (N10/8)
ACT0676	登车护板亮起	后排控制单元 (后排乘客区) (N10/8)
ACT0677	M14/7（尾门中央门锁马达）	后排控制单元 (后排乘客区) (N10/8)
ACT0678	E40（尾门环境照明灯）	后排控制单元 (后排乘客区) (N10/8)
ACT0679	S62/36e1（尾门控制系统按钮图标照明灯）	后排控制单元 (后排乘客区) (N10/8)
ACT0680	代码843（EASY-ENTRY系统，电动）	后排控制单元 (后排乘客区) (N10/8)
ACT0681	可折叠第三排座椅	后排控制单元 (后排乘客区) (N10/8)
ACT0682	M35/2（后部摄像机盖板马达）	后排控制单元 (后排乘客区) (N10/8)
ACT0683	B84（红外摄像头）	夜视辅助 (N101) (NSA)
ACT0684	A40/8（音频 /驾驶室管理及数据系统 (COMAND) 显示屏）	夜视辅助 (N101) (NSA)
ACT0685	红外线灯	夜视辅助 (N101) (NSA)
ACT0686	左侧后车门''的车门拉手照明灯	左后门 (N69/3) (DCU LR)

ACT0687	左侧后车门'' 开关照明灯	左后门 (N69/3) (DCU LR)
ACT0688	左侧后车门'' 下车灯和警告灯	左后门 (N69/3) (DCU LR)
ACT0689	E17/45 (左后车门环境照明灯)	左后门 (N69/3) (DCU LR)
ACT0690	右侧后车门'' 的车门拉手照明灯	右后门 (N69/4) (DCU RR)
ACT0691	右侧后车门'' 开关照明灯	右后门 (N69/4) (DCU RR)
ACT0692	右侧后车门'' 下车灯和警告灯	右后门 (N69/4) (DCU RR)
ACT0693	E17/46 (右后车门环境照明灯)	右后门 (N69/4) (DCU RR)
ACT0694	换向阀	侧倾控制 (N51/6) (RC)
ACT0695	调压阀	侧倾控制 (N51/6) (RC)
ACT0696	Y86/2 (主动式侧倾稳定系统节流阀)	侧倾控制 (N51/6) (RC)
ACT0697	Y86/3 (主动型摆动稳定装置安全阀)	侧倾控制 (N51/6) (RC)
ACT0698	液压系统排气	侧倾控制 (N51/6) (RC)
ACT0699	高压检测	侧倾控制 (N51/6) (RC)
ACT0700	垂直校准	侧倾控制 (N51/6) (RC)
ACT0701	水平校准	侧倾控制 (N51/6) (RC)
ACT0702	音频和视频信号从控制单元'' 电视调谐器'' 输送至后座区内显示屏上。	后部音频视频单位 (AVE H)
ACT0703	切换分动箱。	分动箱 (VG)
ACT0704	激活部件'' Y108 (分动箱切换电磁铁)''。	分动箱 (VG)
ACT0705	激活部件'' 轴间差速锁''。	分动箱 (VG)
ACT0706	Y16/2 (暖风系统关闭阀)	N3/10-内燃机M276的发动机电子设备MED177
ACT0707	Y49/5 (右侧进气凸轮轴电磁阀)	N3/10-内燃机M276的发动机电子设备MED177
ACT0708	Y49/7 (右侧排气凸轮轴电磁阀)	N3/10-内燃机M276的发动机电子设备MED177
ACT0709	Y77/2 (进气歧管谐振风门转换阀)	N3/10-内燃机M276的发动机电子设备MED177
ACT0710	Y77/3 (进气歧管选档滚轮转换阀)	N3/10-内燃机M276的发动机电子设备MED177
ACT0711	Y93 (废气风门转换阀)	N3/10-内燃机M276的发动机电子设备MED177
ACT0712	Y137 (高温/低温回路转换阀)	N3/10-内燃机M276的发动机电子设备MED177
ACT0713	M45 (冷却液循环泵)	N3/10-内燃机M276 涡轮增压器的发动机电子设备MED177V6LA
ACT0714	Y101/1 (左侧旁通空气转换阀)	N3/10-内燃机M276 涡轮增压器的发动机电子设备MED177V6LA
ACT0715	Y101/2 (右侧旁通空气转换阀)	N3/10-内燃机M276 涡轮增压器的发动机电子设备MED177V6LA
ACT0716	冲洗湿式离合器	Y3/8n4-9档变速器的变速箱控制系统
ACT0717	左前记忆功能	左侧前车门 (TSG VL)
ACT0718	可伸长式左前高音扬声器	左侧前车门 (TSG VL)
ACT0719	发光二极管 (LED)'' 开关 左侧或右侧座椅调节''	左侧前车门 (TSG VL)
ACT0720	发光二极管 (LED)'' 开关 加油安全识别''	左侧前车门 (TSG VL)



ACT0721	开关''挂车拖挂装置''的发光二极管	左侧前车门(TSG VL)
ACT0722	右前记忆功能	右侧前车门(TSG MF)
ACT0723	可伸长式右前高音扬声器	右侧前车门(TSG MF)
ACT0724	开关 左侧或右侧座椅调节	右侧前车门(TSG MF)
ACT0725	左后车门遮阳帘	左侧后车门(TSG HL)
ACT0726	开关''左后座椅通风''的发光二极管	左侧后车门(TSG HL)
ACT0727	可伸长式左后高音扬声器	左侧后车门(TSG HL)
ACT0728	右后车门遮阳帘	右侧后车门(TSG MR)
ACT0729	开关座椅调节前排乘客座椅	右侧后车门(TSG MR)
ACT0730	可伸长式右后高音扬声器	右侧后车门(TSG MR)
ACT0731	E1 (左前照明灯单元)	前部信号采集及促动控制模组 (N10/6) (SAMF)
ACT0732	E2 (右前照明灯单元)	前部信号采集及促动控制模组 (N10/6) (SAMF)
ACT0733	示宽灯	前部信号采集及促动控制模组 (N10/6) (SAMF)
ACT0734	外部照明功能	前部信号采集及促动控制模组 (N10/6) (SAMF)
ACT0735	开关照明灯	前部信号采集及促动控制模组 (N10/6) (SAMF)
ACT0736	脚坑''环境照明	前部信号采集及促动控制模组 (N10/6) (SAMF)
ACT0737	脚坑照明	前部信号采集及促动控制模组 (N10/6) (SAMF)
ACT0738	M5/1 (车窗玻璃清洗装置泵)	前部信号采集及促动控制模组 (N10/6) (SAMF)
ACT0739	不存在	前部信号采集及促动控制模组 (N10/6) (SAMF)
ACT0740	部件''N59 (香氛喷雾装置发生器)''和''E13/1 (手套箱照明灯)''	前部信号采集及促动控制模组 (N10/6) (SAMF)
ACT0741	K40/8kG (发动机舱端子15继电器)	前部信号采集及促动控制模组 (N10/6) (SAMF)
ACT0742	汽车喇叭	前部信号采集及促动控制模组 (N10/6) (SAMF)
ACT0743	M35/1 (前部摄像机盖板马达)	前部信号采集及促动控制模组 (N10/6) (SAMF)
ACT0744	运输模式	前部信号采集及促动控制模组 (N10/6) (SAMF)
ACT0745	蓄电池更换确认	前部信号采集及促动控制模组 (N10/6) (SAMF)
ACT0746	激活外部照明灯展会模式。	前部信号采集及促动控制模组 (N10/6) (SAMF)
ACT0747	风挡玻璃雨刮器	前部信号采集及促动控制模组 (N10/6) (SAMF)
ACT0748	脚坑照明灯	前部信号采集及促动控制模组 (N10/6) (SAMF)
ACT0749	深度放电保护	前部信号采集及促动控制模组 (N10/6) (SAMF)
ACT0750	尾灯	后部信号采集及促动控制模组(N10/8) (SAMR)
ACT0751	后部转向信号灯	后部信号采集及促动控制模组(N10/8) (SAMR)
ACT0752	功能''转向信号灯''的执行	后部信号采集及促动控制模组(N10/8) (SAMR)
ACT0753	牌照灯	后部信号采集及促动控制模组(N10/8) (SAMR)
ACT0754	仅用于研发部门	后部信号采集及促动控制模组(N10/8) (SAMR)
ACT0755	行李箱照明	后部信号采集及促动控制模组(N10/8) (SAMR)

ACT0756	E40/2 （左侧行李箱盖/尾门环境照明灯和警告灯）	后部信号采集及促动控制模组 (N10/8) (SAMR)
ACT0757	输出端部件''S62/26 （行李箱盖/尾门控制按钮）''的照明灯	后部信号采集及促动控制模组 (N10/8) (SAMR)
ACT0758	部件''S88/10 （行李箱盖紧急打开开关）''的照明灯	后部信号采集及促动控制模组 (N10/8) (SAMR)
ACT0759	E17/17 （后排乘客区左侧脚坑照明灯）, E17/18 （后排乘客区右侧脚坑	后部信号采集及促动控制模组 (N10/8) (SAMR)
ACT0760	F152/2kU （后部杯座继电器）	后部信号采集及促动控制模组 (N10/8) (SAMR)
ACT0761	K40/5kX （冷藏箱继电器和第一排座椅/行李箱插座）	后部信号采集及促动控制模组 (N10/8) (SAMR)
ACT0762	K40/5kT （后窗加热装置继电器）	后部信号采集及促动控制模组 (N10/8) (SAMR)
ACT0763	行李箱盖/尾门	后部信号采集及促动控制模组 (N10/8) (SAMR)
ACT0764	行李箱盖控制	后部信号采集及促动控制模组 (N10/8) (SAMR)
ACT0765	载物舱盖板	后部信号采集及促动控制模组 (N10/8) (SAMR)
ACT0766	M14/10 （油箱盖中央门锁促动器）	后部信号采集及促动控制模组 (N10/8) (SAMR)
ACT0767	M6/4 （尾门雨刮器马达）	后部信号采集及促动控制模组 (N10/8) (SAMR)
ACT0768	M14/18 （手套箱中央锁止系统促动马达）	后部信号采集及促动控制模组 (N10/8) (SAMR)
ACT0769	M24 （后窗遮阳帘马达）	后部信号采集及促动控制模组 (N10/8) (SAMR)
ACT0770	后排座椅	后部信号采集及促动控制模组 (N10/8) (SAMR)
ACT0771	输出端''接头15''的促动	后部信号采集及促动控制模组 (N10/8) (SAMR)
ACT0772	A9 （制冷剂压缩机）	空调 (KLA)
ACT0773	A31/1 （后排乘客区暖风系统阀门单元）	空调 (KLA)
ACT0774	A32n1 （鼓风机调节器）/A32m1 （鼓风机马达）	空调 (KLA)
ACT0775	M2/1 （后排乘客区鼓风机马达）	空调 (KLA)
ACT0776	M13/5 （冷却液循环泵）	空调 (KLA)
ACT0777	N29/8 （高压鼓风机电子鼓风机调节器）	空调 (KLA)
ACT0778	N59 （香氛喷雾装置发生器）	空调 (KLA)
ACT0779	N61 （风挡玻璃加热器控制单元）	空调 (KLA)
ACT0780	Y16/5 （高电压正温度系数 (PTC) 加热器转换阀）	空调 (KLA)
ACT0781	Y19/1 （高压蓄电池冷却系统关闭阀）	空调 (KLA)
ACT0782	Y19/2 （空调水阀）	空调 (KLA)
ACT0783	促动部件''Y19/3 （前部蒸发器关闭阀）''和''Y19/9 （后排空调系统	空调 (KLA)
ACT0784	M2/8 （左侧混合空气风门促动马达）	空调 (KLA)
ACT0785	M2/9 （右侧混合空气风门促动马达）	空调 (KLA)
ACT0786	M2/10 （后部混合空气风门促动马达）	空调 (KLA)
ACT0787	M2/11 （左侧脚部位置出风口/中部出风口/侧出风口和后座区出风口风	空调 (KLA)
ACT0788	M2/12 （右侧脚部位置出风口/中部出风口和侧面出风口风门的伺服马	空调 (KLA)
ACT0789	M2/13 （新鲜空气风门/冲压空气风门/空气再循环风门促动马达）	空调 (KLA)
ACT0790	M2/14 （除霜风门/脚部位置风门/中部喷嘴风门促动马达）	空调 (KLA)

ACT0791	M2/15 （除霜风门促动马达）	空调 (KLA)
ACT0792	M16/11 （左侧A柱空气分配促动马达）	空调 (KLA)
ACT0793	M16/12 （右侧A柱空气分配促动马达）	空调 (KLA)
ACT0794	M2/17 （左侧侧面喷嘴风门伺服马达）	空调 (KLA)
ACT0795	M2/18 （右侧侧面喷嘴风门伺服马达）	空调 (KLA)
ACT0796	M2/30 （左上部混合空气风门伺服马达）	空调 (KLA)
ACT0797	M2/31 （左下部混合空气风门伺服马达）	空调 (KLA)
ACT0798	M2/32 （右上部混合空气风门伺服马达）	空调 (KLA)
ACT0799	M2/33 （右下部混合空气风门伺服马达）	空调 (KLA)
ACT0800	M2/34 （冲压空气风门促动马达）	空调 (KLA)
ACT0801	M16/51 （左后中部出风口促动马达）	空调 (KLA)
ACT0802	M16/52 （右后中部出风口促动器马达）	空调 (KLA)
ACT0803	Y148 （膨胀阀C02）	空调 (KLA)
ACT0804	Y148/2 （后座区空调C02 膨胀阀）	空调 (KLA)
ACT0805	气动泵	左前多仿形座椅 (MKS)
ACT0806	促动中部腰部支撑气垫	左后多仿形座椅 (MKS)
ACT0807	压缩空气阀排气	多仿形座椅气动泵 (PPMKS)
ACT0808	标准化M64/1 （左后座椅主动式座椅安全带锁扣马达）	已激活的安全带锁扣 (AGS)
ACT0809	标准化M64/2 （右后座椅主动式座椅安全带锁扣马达）	已激活的安全带锁扣 (AGS)
ACT0810	M64/1 （左后座椅主动式座椅安全带锁扣马达）	已激活的安全带锁扣 (AGS)
ACT0811	M64/2 （右后座椅主动式座椅安全带锁扣马达）	已激活的安全带锁扣 (AGS)
ACT0812	按钮布置	后排座椅娱乐系统'控制单元 (AVE H)
ACT0813	部件'' A105/6 （平板电脑托座电动控制单元）'' 的状态	后排座椅娱乐系统'控制单元 (AVE H)
ACT0814	接通和关闭部件'' A105/7 （平板电脑）''。	后排座椅娱乐系统'控制单元 (AVE H)
ACT0815	唤醒	后排座椅娱乐系统'控制单元 (AVE H)
ACT0816	背景照明灯	后排座椅娱乐系统'控制单元 (AVE H)
ACT0817	电动差速锁	电动差速锁 (EAGGS)
ACT0818	LED矩阵光线分布	左前照明单元LED矩阵 (SG LML VL)
ACT0819	系统'' 发光二极管 (LED) 矩阵'' 自检	左前照明单元LED矩阵 (SG LML VL)
ACT0820	左侧座椅加热器	第三排座椅的座椅加热器 (SIH)
ACT0821	右侧座椅加热器	第三排座椅的座椅加热器 (SIH)
ACT0822	左前扶手加热元件	N5 （扶手加热器控制单元）
ACT0823	右前扶手加热元件	N5 （扶手加热器控制单元）
ACT0824	前部中央控制台扶手加热元件	N5 （扶手加热器控制单元）
ACT0825	左后扶手加热元件	N5 （扶手加热器控制单元）

ACT0826	右后扶手加热元件	N5（扶手加热器控制单元）
ACT0827	后部中央控制台扶手加热元件	N5（扶手加热器控制单元）
ACT0828	左前扶手加热元件 脉冲宽度调制（PWM）信号100%	N5（扶手加热器控制单元）
ACT0829	右前扶手加热元件 脉冲宽度调制（PWM）信号100%	N5（扶手加热器控制单元）
ACT0830	前部中央控制台扶手加热元件 脉冲宽度调制（PWM）信号100%	N5（扶手加热器控制单元）
ACT0831	左后扶手加热元件 脉冲宽度调制（PWM）信号100%	N5（扶手加热器控制单元）
ACT0832	右后扶手加热元件 脉冲宽度调制（PWM）信号100%	N5（扶手加热器控制单元）
ACT0833	后部中央控制台扶手加热元件 脉冲宽度调制（PWM）信号100%	N5（扶手加热器控制单元）
ACT0834	前部中央控制台扶手加热装置	N5（扶手加热器控制单元）
ACT0835	左前扶手加热器	N5（扶手加热器控制单元）
ACT0836	右前扶手加热器	N5（扶手加热器控制单元）
ACT0837	后排乘客区内中央控制台扶手加热装置	N5（扶手加热器控制单元）
ACT0838	左后扶手加热器	N5（扶手加热器控制单元）
ACT0839	右后扶手加热器	N5（扶手加热器控制单元）
ACT0840	左前车门扶手	N5（扶手加热器控制单元）
ACT0841	右前车门扶手	N5（扶手加热器控制单元）
ACT0842	中央控制台左前扶手	N5（扶手加热器控制单元）
ACT0843	中央控制台右前扶手	N5（扶手加热器控制单元）
ACT0844	扶手 左侧前车门	N5（扶手加热器控制单元）
ACT0845	车门镶板 左侧前车门	N5（扶手加热器控制单元）
ACT0846	扶手 右侧前车门	N5（扶手加热器控制单元）
ACT0847	车门镶板 右侧前车门	N5（扶手加热器控制单元）
ACT0848	扶手 前部中央控制台	N5（扶手加热器控制单元）
ACT0849	扶手 左侧后车门	N5（扶手加热器控制单元）
ACT0850	车门镶板 左侧后车门	N5（扶手加热器控制单元）
ACT0851	扶手 右侧后车门	N5（扶手加热器控制单元）
ACT0852	车门镶板 右侧后车门	N5（扶手加热器控制单元）
ACT0853	扶手 后座区内的中央控制台	N5（扶手加热器控制单元）
ACT0854	启用功能''扶手加热''	N5（扶手加热器控制单元）
ACT0855	后排乘客区左侧座椅加热器	N25/6（后排乘客区座椅加热器控制单元）
ACT0856	后排乘客区右侧座椅加热器	N25/6（后排乘客区座椅加热器控制单元）
ACT0857	计数器''加热功率''的复位后排乘客区左侧座椅加热器	N25/6（后排乘客区座椅加热器控制单元）
ACT0858	计数器''加热功率''的复位后排乘客区右侧座椅加热器	N25/6（后排乘客区座椅加热器控制单元）
ACT0859	启用功能''座椅加热/座椅通风''	N25/6（后排乘客区座椅加热器控制单元）
ACT0860	按摩功能的气垫控制	左后座椅按摩功能



ACT0861	自动调整车辆高度	空气悬挂系统 (AIRMATIC)
ACT0862	进行系统测试。	空气悬挂系统 (AIRMATIC)
ACT0863	转移中央储气罐中的压力。	空气悬挂系统 (AIRMATIC)
ACT0864	释放压力。	空气悬挂系统 (AIRMATIC)
ACT0865	从中央储气罐给悬挂减震柱充气。	空气悬挂系统 (AIRMATIC)
ACT0866	从外部燃气瓶给悬挂减震柱充气。	空气悬挂系统 (AIRMATIC)
ACT0867	电动液压控制单元	空气悬挂系统 (AIRMATIC)
ACT0868	自动移动到正常高度。	空气悬挂系统 (AIRMATIC)
ACT0869	车辆高度水平的控制	空气悬挂系统 (AIRMATIC)
ACT0870	部件'' EHSE'' 功能检查	左前悬架支柱
ACT0871	液压单元'' EHSE'' 排空	左前悬架支柱
ACT0872	液压单元'' EHSE'' 加注	左前悬架支柱
ACT0873	M56 (电动真空泵)	电控车辆稳定行驶系统 (N30/4) (ESP)
ACT0874	M16/60 (左侧节气门促动器)	N3/10-内燃机M178的发动机电子设备MED1775
ACT0875	M16/61 (右侧节气门促动器)	N3/10-内燃机M178的发动机电子设备MED1775
ACT0876	Y58/4 (活性碳罐关闭阀)	N3/10-内燃机M178的发动机电子设备MED1775
ACT0877	Y58/11 (左侧净化转换阀)	N3/10-内燃机M178的发动机电子设备MED1775
ACT0878	Y58/12 (右侧净化转换阀)	N3/10-内燃机M178的发动机电子设备MED1775
ACT0879	Y77/1 (增压压力控制压力变换器)	N3/10-内燃机M178的发动机电子设备MED1775
ACT0880	Y94/1 (左侧流量控制阀)	N3/10-内燃机M178的发动机电子设备MED1775
ACT0881	Y94/2 (右侧流量控制阀)	N3/10-内燃机M178的发动机电子设备MED1775
ACT0882	M60/1 (电动附加压缩机)	N3/10-内燃机M256的发动机电子设备MRG1
ACT0883	S40/4v1 (电子限速功能 (Speedtronic) 发光二极管)	转向柱模块 (N80) (SCCM)
ACT0884	S59/1e1 (方向盘加热器指示灯)	转向柱模块 (N80) (SCCM)
ACT0885	部件'' S16/13 (直接选档 (DIRECT SELECT) 换档杆)'' 的照明灯	转向柱模块 (N80) (SCCM)
ACT0886	魔术天窗控制	魔法天窗 (N53) (MSC)
ACT0887	Y10 (车速感应动力转向系统电磁阀)	电控车辆稳定行驶系统 (ESP)
ACT0888	Y10/1 (动力转向泵流量调节阀)	电控车辆稳定行驶系统 (ESP)
ACT0889	点火钥匙的无钥匙起动检测	无钥匙启动 (KG)
ACT0890	整个无钥匙起动系统的检测	无钥匙启动 (KG)
ACT0891	无钥匙起动'' 开门辅助	无钥匙启动 (N69/5) (KG)
ACT0892	A32m1 (鼓风机马达)	空调 (KLA)
ACT0893	M16/22 (空气分配风门促动马达)	空调 (KLA)
ACT0894	M2/14 (混合空气风门促动马达)	空调 (KLA)

ACT0895	电压	驾驶位信号获得和激活模块 (SAM DRIVE)
ACT0896	ECO启动/停止功能	驾驶位信号获得和激活模块 (SAM DRIVE)
ACT0897	外部照明灯	驾驶位信号获得和激活模块 (SAM DRIVE)
ACT0898	车内照明	驾驶位信号获得和激活模块 (SAM DRIVE)
ACT0899	空调	驾驶位信号获得和激活模块 (SAM DRIVE)
ACT0900	刮水和清洗	驾驶位信号获得和激活模块 (SAM DRIVE)
ACT0901	中央门锁后车门	驾驶位信号获得和激活模块 (SAM DRIVE)
ACT0902	N10/1k0 (喇叭继电器)	驾驶位信号获得和激活模块 (SAM DRIVE)
ACT0903	示宽灯/尾灯	后部信号采集及促动控制模组 (SAMR)
ACT0904	后部示廓灯	后部信号采集及促动控制模组 (SAMR)
ACT0905	E40 (行李箱盖环境照明灯)	后部信号采集及促动控制模组 (SAMR)
ACT0906	E17/27 (行李箱盖警报灯/环境照明灯)	后部信号采集及促动控制模组 (SAMR)
ACT0907	部件''S62/36 (尾门控制系统按钮)''的照明灯	后部信号采集及促动控制模组 (SAMR)
ACT0908	N10/2kA (接头15继电器)	后部信号采集及促动控制模组 (SAMR)
ACT0909	电路15R''继电器	后部信号采集及促动控制模组 (SAMR)
ACT0910	F32k2 (休眠电流关闭继电器)	后部信号采集及促动控制模组 (SAMR)
ACT0911	M14/10 (油箱盖中央门锁马达)	后部信号采集及促动控制模组 (SAMR)
ACT0912	M14/18 (手套箱中央锁止系统促动马达) /M14/19 (储物箱中央锁止	后部信号采集及促动控制模组 (SAMR)
ACT0913	M14/31 (尾门锁止元件)	后部信号采集及促动控制模组 (SAMR)
ACT0914	N29/5 (左前座椅通风鼓风机调节器)	后部信号采集及促动控制模组 (SAMR)
ACT0915	N29/6 (右前座椅通风鼓风机调节器)	后部信号采集及促动控制模组 (SAMR)
ACT0916	R1 (后窗加热装置)	后部信号采集及促动控制模组 (SAMR)
ACT0917	N10/2kE (尾门玻璃雨刮器继电器)	后部信号采集及促动控制模组 (SAMR)
ACT0918	后部头枕解锁装置	后部信号采集及促动控制模组 (SAMR)
ACT0919	M24/11 (行李箱隔板马达)	后部信号采集及促动控制模组 (SAMR)
ACT0920	载物舱盖板的激活	后部信号采集及促动控制模组 (SAMR)
ACT0921	刮水片加热	后部信号采集及促动控制模组 (SAMR)
ACT0922	E3 (左后照明灯单元)	后部信号采集及促动控制模组 (SAMR)
ACT0923	E4 (右后照明单元)	后部信号采集及促动控制模组 (SAMR)
ACT0924	E3/7 (中后部灯单元)	后部信号采集及促动控制模组 (SAMR)
ACT0925	E3/6 (后雾灯)	后部信号采集及促动控制模组 (SAMR)
ACT0926	E3/5 (左后辅助照明灯)	后部信号采集及促动控制模组 (SAMR)
ACT0927	E4/5 (右后辅助照明灯)	后部信号采集及促动控制模组 (SAMR)
ACT0928	外部照明灯部件197 (仅用于研发部门)	后部信号采集及促动控制模组 (SAMR)
ACT0929	外部照明灯功能视图197 (仅用于研发部门)	后部信号采集及促动控制模组 (SAMR)



ACT0930	外部照明灯部件207 / 212(仅用于研发部门)	后部信号采集及促动控制模组 (SAMR)
ACT0931	外部照明灯功能视图207 / 212(仅用于研发部门)	后部信号采集及促动控制模组 (SAMR)
ACT0932	外部照明灯部件204 / 204X ohne ERT(仅用于研发部门)	后部信号采集及促动控制模组 (SAMR)
ACT0933	外部照明灯功能视图204 / 204X ohne ERT(仅用于研发部门)	后部信号采集及促动控制模组 (SAMR)
ACT0934	静态电流开关	后部信号采集及促动控制模组 (SAMR)
ACT0935	VIA SAT	后部信号采集及促动控制模组 (SAMR)
ACT0936	通风声音	后部信号采集及促动控制模组 (SAMR)
ACT0937	字体	后部信号采集及促动控制模组 (SAMR)
ACT0938	M96/1 (档风罩促动马达)	后部信号获得和激活模块 (SAMR)
ACT0939	开关''S51/4 (后部右侧座椅加热按钮)''的发光二极管	左侧前车门 (TSG VL)
ACT0940	开关''右后车门遮阳帘''	左侧前车门 (TSG VL)
ACT0941	M10/5 (左后电动车窗马达)	折叠式车顶控制 (N52) (VDS)
ACT0942	M10/6 (右后电动车窗马达)	折叠式车顶控制 (N52) (VDS)
ACT0943	可变车顶控制的开关照明灯	折叠式车顶控制 (N52) (VDS)
ACT0944	倒车档锁	N15/5 (电子选档杠模块控制单元)
ACT0945	驻车档锁	N15/5 (电子选档杠模块控制单元)
ACT0946	风挡玻璃雨刮器 FSW	风挡玻璃雨刮器 (FSW )
ACT0947	驻车定位系统警告元件	驻车定位系统 (PTS)
ACT0948	H3/1 (警报喇叭)	警报喇叭 (H3/1) (AS)
ACT0949	部件''N70s8 (车内保护系统按钮)''和''N70s9 (防拖车保护按钮)	防盗警报系统/防拖车保护/车内活动传感器 (EDW)
ACT0950	控制单元''车内活动传感器和防拖车警报装置''的自检	防盗警报系统/防拖车保护/车内活动传感器 (EDW)
ACT0951	M33 (电动空气泵)	N3/10-内燃机M271EVO的发动机电子设备SIM271DE20
ACT0952	M59 (进气歧管涡流节气门促动马达)	N3/10-内燃机M271EVO的发动机电子设备SIM271DE20
ACT0953	Y32 (空气泵转换阀)	N3/10-内燃机M271EVO的发动机电子设备SIM271DE20
ACT0954	二次空气喷射	N3/10-内燃机M271EVO的发动机电子设备SIM271DE20
ACT0955	热量管理	N3/10-内燃机M271EVO的发动机电子设备SIM271DE20
ACT0956	H4/3 (左后车门扬声器)	音频 (A2) (AUDIO)
ACT0957	H4/4 (右后车门扬声器)	音频 (A2) (AUDIO)
ACT0958	驻车系统''警告显示	驻车定位系统 (PTS)
ACT0959	驾驶室管理和数据系统以及联网功能 (COMAND Online)''测试图显示	音频/驾驶室管理及数据系统显示屏 (ZAN)
ACT0960	E43/49 (音频/驾驶室管理及数据系统 (COMAND) 显示屏上部环境照	仪表盘 (KI)
ACT0961	软顶篷	折叠式车顶控制 (N52) (VDS)
ACT0962	控制左侧侧舱口	折叠式车顶控制 (N52) (VDS)
ACT0963	控制右侧侧舱口	折叠式车顶控制 (N52) (VDS)
ACT0964	促动软顶篷锁止机构	折叠式车顶控制 (N52) (VDS)

ACT0965	M16/3 （前部节气门促动器）	N3/10-内燃机M156的发动机电子设备ME97 AMG
ACT0966	M16/4 （后部节气门促动器）	N3/10-内燃机M156的发动机电子设备ME97 AMG
ACT0967	Y22/6 （进气歧管转换阀）	N3/10-内燃机M156的发动机电子设备ME97 AMG
ACT0968	Y32/1 （空气泵转换阀1）	N3/10-内燃机M156的发动机电子设备ME97 AMG
ACT0969	Y32/2 （空气泵转换阀2）	N3/10-内燃机M156的发动机电子设备ME97 AMG
ACT0970	M4/1 （机油冷却器风扇马达）	N3/10-内燃机M156的发动机电子设备ME97 AMG
ACT0971	Y62 （喷油阀）	N3/10-内燃机M156的发动机电子设备ME97 AMG
ACT0972	M75/7 （后部高电压蓄电池冷却液泵）	后部蓄电池管理系统（副）（BMS-H）
ACT0973	蓄电池单元自放电测量值记录	后部蓄电池管理系统（副）（BMS-H）
ACT0974	电子限速功能（Speedtronic）''功能照明灯	转向柱模块（MRM）
ACT0975	视频信号源转换	高性能媒体（N125/2）（AMG PM）
ACT0976	A7/3y7 （左前调压阀，释放压力）	电控行车稳定系统（N30/4）（ESP）
ACT0977	进行电流调节。	左前电机（ELM-VL）
ACT0978	进行电压匹配。	左前电机（ELM-VL）
ACT0979	L20/4 （左前电机转子位置传感器）	左前电机（ELM-VL）
ACT0980	部件''''高压车载电气系统电压''传感器''的复位	左前电机（ELM-VL）
ACT0981	检测部件''左前电机''的连接。	左前电机（ELM-VL）
ACT0982	复位''部件''N129/4 （左前电机控制单元）''紧急关闭''频率计数器	左前电机（ELM-VL）
ACT0983	频率计数器''由于不可信的扭矩请求导致紧急关闭''复位	左前电机（ELM-VL）
ACT0984	启用CD/DVD驱动器。	音频或驾驶室管理及数据系统（AUDIO）
ACT0985	亮	音频或驾驶室管理及数据系统（AUDIO）
ACT0986	暗	音频或驾驶室管理及数据系统（AUDIO）
ACT0987	Mittel	音频或驾驶室管理及数据系统（AUDIO）
ACT0988	NTG4初始化	音频或驾驶室管理及数据系统（AUDIO）
ACT0989	L20/5 （右前电机转子位置传感器）	右前电机（ELM-VR）
ACT0990	检测部件''右前电机''的连接。	右前电机（ELM-VR）
ACT0991	复位''部件''N129/5 （右前电机控制单元）''紧急关闭''频率计数器	右前电机（ELM-VR）
ACT0992	N19/4 （电动制冷剂压缩机控制单元）	空调（KLA）
ACT0993	L20/6 （左后电机转子位置传感器）	左后电机（ELM-HL）
ACT0994	检测部件''右后电机''的连接。	左后电机（ELM-HL）
ACT0995	复位''部件''N129/6 （左后电机控制单元）''紧急关闭''频率计数器	左后电机（ELM-HL）
ACT0996	L20/7 （右后电机转子位置传感器）	右后电机（ELM-HR）
ACT0997	检测部件''A79/7 （右后电机）''的连接。	右后电机（ELM-HR）
ACT0998	复位''部件''N129/7 （右后电机控制单元）''紧急关闭''频率计数器	右后电机（ELM-HR）
ACT0999	部件''X58/23 （充电器供电插座）''的发光二极管（LED）	充电装置（SG LG）

ACT1000	充电电缆锁止	充电装置(SG LG)
ACT1001	Y139/1 (冷却液泵调节阀驱动机构)	传动系统(主)(PTCU-MA)
ACT1002	Y139/3 (高电压蓄电池冷却液泵控制阀)	传动系统(主)(PTCU-MA)
ACT1003	Y139/9 (智能气候控制冷却液泵调节阀)	传动系统(主)(PTCU-MA)
ACT1004	Y107/9 (关闭阀2)	传动系统(主)(PTCU-MA)
ACT1005	制冷剂回路关闭阀	传动系统(主)(PTCU-MA)
ACT1006	正温度变化系数(PTC)暖气增强系统	传动系统(主)(PTCU-MA)
ACT1007	M75/8 (前部电驱动冷却液泵)	传动系统(主)(PTCU-MA)
ACT1008	M75/9 (后部电驱动冷却液泵)	传动系统(主)(PTCU-MA)
ACT1009	M4/2 (冷却液风扇马达)	传动系统(主)(PTCU-MA)
ACT1010	接头87	传动系统(主)(PTCU-MA)
ACT1011	接头15	传动系统(主)(PTCU-MA)
ACT1012	M40 (差速锁真空泵)	传动系统(副)(PTCU-SL)
ACT1013	A13 (电动驻车制动器控制单元)	电动驻车制动器(EFB)
ACT1014	M75/5 (前部高电压蓄电池冷却液泵)	前部蓄电池管理系统(副)(BMS-V)
ACT1015	部件''气门1''中间	中部蓄电池管理系统(主)(BMS-M)
ACT1016	部件''气门2''中间	中部蓄电池管理系统(主)(BMS-M)
ACT1017	部件''气门3''中间	中部蓄电池管理系统(主)(BMS-M)
ACT1018	M75/6 (中部高电压蓄电池冷却液泵)	中部蓄电池管理系统(主)(BMS-M)
ACT1019	部件''Y123(左侧可变换的发动机支座)''和''Y123/1(右侧可变换的	N3/9-内燃机OM642的发动机电子设备CDI6EU5
ACT1020	M16/5 (节气门促动器)	N3/9-内燃机OM646的发动机电子设备CDI
ACT1021	Y100/1 (增压压力定位器)	N3/9-内燃机OM646的发动机电子设备CDI
ACT1022	高压燃油回路排气	N3/9-内燃机OM646的发动机电子设备CDI
ACT1023	A1e16 (预热指示灯)	N3/9-内燃机OM646的发动机电子设备CDI
ACT1024	压力下降测试	N3/9-内燃机OM646的发动机电子设备CDI
ACT1025	B2/5 (热膜式空气质量流量传感器)	N3/9-内燃机OM646的发动机电子设备CDI
ACT1026	燃油系统高压泵的检测	N3/9-内燃机OM646的发动机电子设备CDI
ACT1027	油轨压力波动的检测	N3/9-内燃机OM646的发动机电子设备CDI
ACT1028	Y132 (增压空气旁通风门转换阀)	N3/9-内燃机OM651的发动机电子设备CDID2
ACT1029	部件''Y93(增压压力调节风门压力变换器)''、''Y31/4(废气门调节	N3/9-内燃机OM651的发动机电子设备CDID2
ACT1030	测试所有电磁阀。	N15/3-5档变速箱的变速箱控制系统
ACT1031	轮胎压力损失报警	电控车辆稳定行驶系统(ESP)
ACT1032	部件''H4/31 (排气系统发声器扬声器)''的激活	排气系统的发声器(SG SOGE AGA)
ACT1033	部件''H4/31 (排气系统发声器扬声器)''的激活频率范围	排气系统的发声器(SG SOGE AGA)
ACT1034	外围设备的供电	多功能控制单元(MSS)

ACT1035	输出端''无线电接入''	多功能控制单元(MSS)
ACT1036	M51/3 (行李箱盖控制驱动单元)	行李箱盖控制器(HDS)
ACT1037	M14/31 (行李箱盖锁止元件)	行李箱盖控制器(HDS)
ACT1038	M51/3y1 (尾门控制系统电磁离合器)	行李箱盖控制器(HDS)
ACT1039	M2/35 (后部混合空气风门促动马达)	空调(KLA)
ACT1040	M2/21 (空气风门伺服马达)	空调(KLA)
ACT1041	A6m2 (辅助暖气系统燃烧空气鼓风机)	驻车加热(STH)
ACT1042	A6r4 (辅助暖气系统电热塞/火焰监视器单元)	驻车加热(STH)
ACT1043	Y23 (辅助暖气系统燃油泵)	驻车加热(STH)
ACT1044	测量燃油流量	驻车加热(STH)
ACT1045	故障锁止或过热保护装置的停用	驻车加热(STH)
ACT1046	安全锁止的停用	驻车加热(STH)
ACT1047	自动照明测试	车顶控制板(DBE)
ACT1048	挂车挂钩已锁止''指示灯	拖车识别装置 (N28/1) (AHE)
ACT1049	开关''S51/3 (后部左侧座椅加热按钮)''的发光二极管	左后门(DCU LR)
ACT1050	E1m1 (左侧大灯光程调节促动马达)	左侧氙气大灯(XALWA L)
ACT1051	E1m2 (左侧主动弯道灯促动马达)	左侧氙气大灯(XALWA L)
ACT1052	两个氙气灯的大灯光程调节	左侧氙气大灯(XALWA L)
ACT1053	两个氙气灯的转向辅助照明系统	左侧氙气大灯(XALWA L)
ACT1054	氙气灯的光功率	左侧氙气大灯(XALWA L)
ACT1055	E1e9 (左侧转弯灯)	左侧氙气大灯(XALWA L)
ACT1056	E2m1 (右侧大灯光程调节促动马达)	右侧氙气大灯(XALWA R)
ACT1057	E2m2 (右侧主动弯道灯促动马达)	右侧氙气大灯(XALWA R)
ACT1058	E2e9 (右侧转弯灯)	右侧氙气大灯(XALWA R)
ACT1059	检测电话连接	移动电话(CTEL)
ACT1060	Y125 (低温回路关闭阀)	N3/10-内燃机M272的发动机电子设备MED97
ACT1061	内燃机停止运转	N3/9-内燃机OM626的发动机电子设备CDI41R
ACT1062	内燃机怠速运转	N3/9-内燃机OM626的发动机电子设备CDI41R
ACT1063	Y88 (冷却液节温器关闭阀)	N3/9-内燃机OM626的发动机电子设备CDI41R
ACT1064	关闭喷射	N3/9-内燃机OM626的发动机电子设备CDI41R
ACT1065	油轨压力调节	N3/9-内燃机OM626的发动机电子设备CDI41R
ACT1066	B20 (带集成式加热装置的燃油滤清器滤芯)	N3/9-内燃机OM626的发动机电子设备CDI41R
ACT1067	部件''S2/3 (无钥匙起动的起动/停止按钮)''的查寻照明灯	电子点火开关(EZS)
ACT1068	左前车门外部车门拉手照明	左侧前车门(TSG VL)
ACT1069	开关''前排乘客座椅调节''的发光二极管	左侧前车门(TSG VL)



ACT1070	左侧前车门''环境照明	左侧前车门(TSG VL)
ACT1071	右前车门外部车门拉手照明	右侧前车门(TSG MF)
ACT1072	右前车门''环境照明	右侧前车门(TSG MF)
ACT1073	左后车门外部车门拉手照明	左侧后车门(TSG HL)
ACT1074	左后车门''环境照明	左侧后车门(TSG HL)
ACT1075	右后车门外部车门拉手照明	右侧后车门(TSG MR)
ACT1076	右后车门''环境照明	右侧后车门(TSG MR)
ACT1077	M79/1 (驾驶员座椅头枕倾斜电机)	带记忆功能的“驾驶员”电动座椅调节(ESV)
ACT1078	M79/2 (前排乘客座椅头枕倾斜电机)	带记忆功能的“前排乘客”电动座椅调节(ESA)
ACT1079	K40/6 (左侧保险丝和继电器模块)	前部信号采集及促动控制模组 (N10/6) (SAMF)
ACT1080	K40/8 (发动机保险丝和继电器模块)	前部信号采集及促动控制模组 (N10/6) (SAMF)
ACT1081	F32/4k2 (休眠电流关闭继电器)	前部信号采集及促动控制模组 (N10/6) (SAMF)
ACT1082	M5/2 (大灯清洁系统泵)	前部信号采集及促动控制模组 (N10/6) (SAMF)
ACT1083	喷嘴加热和喷嘴软管加热器	前部信号采集及促动控制模组 (N10/6) (SAMF)
ACT1084	K40/8kM (雨刮器驻车位置加热器继电器)	前部信号采集及促动控制模组 (N10/6) (SAMF)
ACT1085	K40/6kD (备用继电器)	前部信号采集及促动控制模组 (N10/6) (SAMF)
ACT1086	尾灯/制动灯	后部信号采集及促动控制模组(N10/8) (SAMR)
ACT1087	中间制动灯	后部信号采集及促动控制模组(N10/8) (SAMR)
ACT1088	后部转向信号指示灯	后部信号采集及促动控制模组(N10/8) (SAMR)
ACT1089	环境照明灯和警告灯	后部信号采集及促动控制模组(N10/8) (SAMR)
ACT1090	(环境照明灯 后排乘客区)	后部信号采集及促动控制模组(N10/8) (SAMR)
ACT1091	部件''S62/26 (行李箱盖/尾门控制按钮)''的照明灯	后部信号采集及促动控制模组(N10/8) (SAMR)
ACT1092	S88/10 (行李箱盖紧急打开开关)	后部信号采集及促动控制模组(N10/8) (SAMR)
ACT1093	K40/5kS (车内端子15继电器)	后部信号采集及促动控制模组(N10/8) (SAMR)
ACT1094	K40/5kW (接头15R继电器)	后部信号采集及促动控制模组(N10/8) (SAMR)
ACT1095	K40/5kU (杯架继电器和第二排座椅插座)	后部信号采集及促动控制模组(N10/8) (SAMR)
ACT1096	后座区内的头枕	后部信号采集及促动控制模组(N10/8) (SAMR)
ACT1097	M14/19 (储物箱中央锁止系统促动马达)	后部信号采集及促动控制模组(N10/8) (SAMR)
ACT1098	A85/5m1 (行李箱盖锁电机)	后部信号采集及促动控制模组(N10/8) (SAMR)
ACT1099	后车窗雨刮器	后部信号采集及促动控制模组(N10/8) (SAMR)
ACT1100	外部制动灯和尾灯	后部信号采集及促动控制模组(N10/8) (SAMR)
ACT1101	CB-重复学习过程。	后部信号采集及促动控制模组(N10/8) (SAMR)
ACT1102	H4/60 (行李箱盖/尾门控制报警蜂鸣器)	尾门控制系统(HKS)
ACT1103	M51/3m1 (行李箱盖/尾门控制系统电动马达)	尾门控制系统(HKS)

ACT1104	前部遮阳帘	“全景滑动天窗”控制模块 (PSD)
ACT1105	后部遮阳帘	“全景滑动天窗”控制模块 (PSD)
ACT1106	前部车内照明灯	车顶控制板 (DBE)
ACT1107	后座区车内照明灯	车顶控制板 (DBE)
ACT1108	梳妆镜照明	车顶控制板 (DBE)
ACT1109	标识灯	车顶控制板 (DBE)
ACT1110	车顶环境照明	车顶控制板 (DBE)
ACT1111	车顶风扇	车顶控制板 (DBE)
ACT1112	系统’’防盗警报系统/防拖车保护/车内活动传感器’’自检	车顶控制板 (DBE)
ACT1113	删除功能’’Parking Damage Detection’’的历史。	车顶控制板 (DBE)
ACT1114	左侧安全带延伸臂	后排控制单元 (REAR)
ACT1115	右侧安全带延伸臂	后排控制单元 (REAR)
ACT1116	M96/2 (挡风板促动马达)	后排控制单元 (REAR)
ACT1117	软顶篷控制器的开关照明灯	后排控制单元 (REAR)
ACT1118	后排乘客区头枕	后排控制单元 (REAR)
ACT1119	行李箱隔板收回	后排控制单元 (REAR)
ACT1120	M47/1 (前部软顶篷锁止机构马达)	后排控制单元 (REAR)
ACT1121	行李箱盖控制的去标准化	后排控制单元 (REAR)
ACT1122	促动器 差速锁	驱动机构 (AMG DRVU)
ACT1123	部件’’触觉式油门踏板模块’’上压力点的创建	触觉式油门踏板模块 (HFPM)
ACT1124	部件’’触觉式油门踏板模块’’上双脉冲的创建	触觉式油门踏板模块 (HFPM)
ACT1125	环境照明灯	车顶控制板 (DBE)
ACT1126	N25/7 (头颈暖风系统 (AIRSCARF) 控制单元)	颈部暖风系统 (AIRSCARF)
ACT1127	B44/1 (左侧前车门车内监控传感器)	左前车内活动传感器 (IRSS-VL)
ACT1128	B44/2 (右侧前车门车内保护系统传感器)	右前车内活动传感器 (IRSS-VR)
ACT1129	B44/4 (右后车内监控传感器)	后排右侧车内活动传感器 (IRSS-FOR)
ACT1130	B44/3 (左后车内监控传感器)	后排左侧车内活动传感器 (IRSS-FOL)
ACT1131	停用生产模式	辅助暖气系统 (STH)
ACT1132	K40/8kR (空气悬挂系统 (AIRMATIC) 继电器)	自适应减震系统 (N51/5) (ADS)
ACT1133	R22/4 (方向盘加热器)	转向柱模块 (N80) (MRM)
ACT1134	接触器断开时的绝缘测量	蓄电池管理系统 (BMS)
ACT1135	接触器断开时的绝缘测量, 继电器’’已打开’’	蓄电池管理系统 (BMS)
ACT1136	SBC HOLD功能	电控行车稳定系统 (N30/4) (ESP)
ACT1137	电动制冷剂压缩机	A9/5 (电动制冷剂压缩机)
ACT1138	测试图	夜视辅助 (N101) (NSA)



ACT1139	A10 （左侧安全带延伸臂）	后排控制单元（N22/6）（REAR）
ACT1140	A11 （右侧安全带延伸臂）	后排控制单元（N22/6）（REAR）
ACT1141	电动车窗的去标准化	后排控制单元（N22/6）（REAR）
ACT1142	过热保护	后排控制单元（N22/6）（REAR）
ACT1143	开关’’车窗升降机’’的照明	后排控制单元（N22/6）（REAR）
ACT1144	按钮’’S84s4 （挡风罩和挡风板按钮）’’的LED指示灯	后排控制单元（N22/6）（REAR）
ACT1145	M28/14 （后排乘客区头枕驱动装置促动马达）	后排控制单元（N22/6）（REAR）
ACT1146	E1e10 （左侧带集成点火装置的氙气灯）	左氙气大灯（E1n1）（XALWA L）
ACT1147	E2e10 （右侧带集成点火装置的氙气灯）	右氙气大灯（E2n1）（XALWA R）
ACT1148	接触器接合时的绝缘测量	蓄电池管理系统（N82/2）（BMS）
ACT1149	激活部件’’A100s1 （接触器）’’。	蓄电池管理系统（N82/2）（BMS）
ACT1150	促动气垫’’上部腰部支撑’’	左前动态多仿形座椅（N32/19）（AMKS LF）
ACT1151	促动气垫’’下部腰部支撑’’	左前动态多仿形座椅（N32/19）（AMKS LF）
ACT1152	Y36/8y1 （左后水平高度控制阀）	电子水平高度调节（ENR）
ACT1153	Y36/8y2 （右后水平高度控制阀）	电子水平高度调节（ENR）
ACT1154	加注天然气系统。	N3/10-内燃机M217CNG的发动机电子设备CNGCM212
ACT1155	排空天然气系统。	N3/10-内燃机M217CNG的发动机电子设备CNGCM212
ACT1156	部件’’Y107/2 （燃气安全关闭阀）’’的激活	N3/10-内燃机M217CNG的发动机电子设备CNGCM212
ACT1157	Y106 （喷射阀）	N3/10-内燃机M217CNG的发动机电子设备CNGCM212
ACT1158	运行模式	N3/10-内燃机M217CNG的发动机电子设备CNGCM212
ACT1159	Y107/1 （燃气罐燃气关闭阀）	N3/10-内燃机M217CNG的发动机电子设备CNGCM212
ACT1160	部件’’Y107/1 （燃气罐燃气关闭阀）’’	N3/10-内燃机M217CNG的发动机电子设备CNGCM212
ACT1161	启用天然气运行模式。	N3/10-内燃机M270的发动机电子设备MED40CNG
ACT1162	设置镜面玻璃左侧	左侧前车门（TSG VL）
ACT1163	后视镜防眩左侧	左侧前车门（TSG VL）
ACT1164	警告灯死角辅助	左侧前车门（TSG VL）
ACT1165	发光二极管（LED）’’开关左侧或右侧座椅调节’’	左侧前车门（TSG VL）
ACT1166	设置镜面玻璃右侧	右侧前车门（TSG MF）
ACT1167	后视镜防眩右侧	右侧前车门（TSG MF）
ACT1168	倒车摄像机的校准	倒车摄像机（RFK）
ACT1169	加热器	防御撞辅助系统（SG AWF）
ACT1170	K40/8kR （空中车身控制继电器）	电子水平高度调节（ENR）
ACT1171	A9/1y1 （空中车身控制减压阀）	电子水平高度调节（ENR）
ACT1172	Y36/8y3 （左后高度控制阀）	电子水平高度调节（ENR）
ACT1173	Y36/8y4 （右后高度控制阀）	电子水平高度调节（ENR）

ACT1174	Y49/3（排气凸轮轴调节电磁阀）	N3/10-内燃机M254的发动机电子设备MRG2
ACT1175	Y49/8（进气凸轮轴调节器）	N3/10-内燃机M254的发动机电子设备MRG2
ACT1176	Y147/1（流量控制阀）	N3/10-内燃机M254的发动机电子设备MRG2
ACT1177	M43/10（电动冷却液泵）	N3/10-内燃机M254的发动机电子设备MRG2
ACT1178	Y58（净化阀）	N3/10-内燃机M254的发动机电子设备MRG2
ACT1179	Y144（油压调节阀）	N3/10-内燃机M254的发动机电子设备MRG2
ACT1180	促动肩部区域气垫	左前多仿形座椅(MKS)
ACT1181	按钮照明	音频/驾驶室管理及数据系统操作单元(ZBE)
ACT1182	颜色显示在线COMAND	音频/驾驶室管理及数据系统显示屏(ZAN)
ACT1183	多功能显示器视频图像	夜视辅助(N101)(NSA)
ACT1184	M6/1（雨刮器马达）	风挡玻璃雨刮器(FSW)
ACT1185	气垫下部腰部支撑	驾驶员座椅'腰部支撑(N32/23)(LSE FS)
ACT1186	气垫上部腰部支撑	驾驶员座椅'腰部支撑(N32/23)(LSE FS)
ACT1187	Y36/1y1（左前悬架支柱控制电磁阀）	主动车身控制(N51/2)(ABC)
ACT1188	Y36/1y3（右前悬架支柱控制电磁阀）	主动车身控制(N51/2)(ABC)
ACT1189	Y36/2y1（左后悬架支柱控制电磁阀）	主动车身控制(N51/2)(ABC)
ACT1190	Y36/2y3（右后悬架支柱控制电磁阀）	主动车身控制(N51/2)(ABC)
ACT1191	Y86/1（主动车身控制(ABC)节流阀）	主动车身控制(N51/2)(ABC)
ACT1192	关闭阀	主动车身控制(N51/2)(ABC)
ACT1193	减震阀	主动车身控制(N51/2)(ABC)
ACT1194	部件''A40/9（音频/驾驶室管理及数据系统(COMAND)操作单元）''的	主动车身控制(N51/2)(ABC)
ACT1195	循环交替控制所有悬架滑柱做回转运动(Rodeo)	主动车身控制(N51/2)(ABC)
ACT1196	循环交替控制前后悬架滑柱(前后摇摆)	主动车身控制(N51/2)(ABC)
ACT1197	降低系统压力	主动车身控制(N51/2)(ABC)
ACT1198	PRE-SAFE(R)系统	电控车辆稳定行驶系统(N30/4)(ESP)
ACT1199	两个照明灯单元的大灯光程调节	左氙气大灯(E1n1)(XALWA L)
ACT1200	两个照明灯单元激活的弯道灯	左氙气大灯(E1n1)(XALWA L)
ACT1201	M18/13（左后座椅头枕高度调节的座椅调节马达）	左后电动座椅调节(ESE RL)
ACT1202	M18/15（左后座椅头枕倾斜度调节的座椅调节马达）	左后电动座椅调节(ESE RL)
ACT1203	M27/11（左后座椅靠背倾斜度调节的座椅调节马达）	左后电动座椅调节(ESE RL)
ACT1204	M18/19（左后座椅座垫倾斜度调节的座椅调节马达）	左后电动座椅调节(ESE RL)
ACT1205	M18/23（左后座椅大腿支撑倾斜度调节的座椅调节马达）	左后电动座椅调节(ESE RL)
ACT1206	M18/25（左后座椅大腿支撑纵向调节的座椅调节马达）	左后电动座椅调节(ESE RL)
ACT1207	M18/14（右后座椅头枕高度调节的座椅调节马达）	右后电动座椅调节(ESE RR)
ACT1208	M18/16（右后座椅头枕倾斜度调节的座椅调节马达）	右后电动座椅调节(ESE RR)

ACT1209	M53/3（后排乘客区中部头枕座椅调节马达）	右后电动座椅调节(ESE RR)
ACT1210	M28/11（右后座椅靠背倾斜度调节的座椅调节马达）	右后电动座椅调节(ESE RR)
ACT1211	M18/20（右后座椅座垫倾斜度调节的座椅调节马达）	右后电动座椅调节(ESE RR)
ACT1212	M18/24（右后座椅大腿支撑倾斜度调节的座椅调节马达）	右后电动座椅调节(ESE RR)
ACT1213	M18/26（右后座椅大腿支撑纵向调节的座椅调节马达）	右后电动座椅调节(ESE RR)
ACT1214	开关''S52/6（中部后座椅头枕高度调节开关）''的查寻照明灯	右后电动座椅调节(ESE RR)
ACT1215	部件''A6n1（辅助暖气系统控制单元）''解锁。	辅助暖气系统(STH)
ACT1216	有线连接的耳机(仅用于研发部门)	后排乘客区内左侧显示屏(D FOL)
ACT1217	检测背景照明灯	后排乘客区内左侧显示屏(D FOL)
ACT1218	操纵背景照明灯	后排乘客区内左侧显示屏(D FOL)
ACT1219	位置''LVDS''错误。	后排乘客区内左侧显示屏(D FOL)
ACT1220	{操纵}{按钮照明}{查寻照明灯}	后排座椅娱乐系统'控制单元(AVE H)
ACT1221	自检 手持式听筒	后排座椅娱乐系统'控制单元(AVE H)
ACT1222	扬声器 手持式听筒	后排座椅娱乐系统'控制单元(AVE H)
ACT1223	话筒 手持式听筒	后排座椅娱乐系统'控制单元(AVE H)
ACT1224	音频和视频信号线	后排座椅娱乐系统'控制单元(AVE H)
ACT1225	后排乘客区内左侧显示屏	后排座椅娱乐系统'控制单元(AVE H)
ACT1226	后排乘客区内右侧显示屏	后排座椅娱乐系统'控制单元(AVE H)
ACT1227	DVD/蓝光磁盘驱动器	后排座椅娱乐系统'控制单元(AVE H)
ACT1228	N72/1s37（空气内循环模式按钮）	灭火系统和紧急情况新鲜空气系统(FLANFS)
ACT1229	A48/4h1（报警蜂鸣器）	灭火系统和紧急情况新鲜空气系统(FLANFS)
ACT1230	部件''M90/1（左侧通风风门促动器马达）''和''M90/2（右侧通风风	灭火系统和紧急情况新鲜空气系统(FLANFS)
ACT1231	检查应急新鲜空气系统的瓶压。	灭火系统和紧急情况新鲜空气系统(FLANFS)
ACT1232	检查灭火系统的灭火罐压力。	灭火系统和紧急情况新鲜空气系统(FLANFS)
ACT1233	部件''A48/4s4（应急新鲜空气系统/灭火系统激活按钮）''的功能照	灭火系统和紧急情况新鲜空气系统(FLANFS)
ACT1234	部件''A48/4s6（应急新鲜空气系统按钮）''的功能照明灯	灭火系统和紧急情况新鲜空气系统(FLANFS)
ACT1235	部件''A48/4s5（灭火系统按钮）''的功能照明灯	灭火系统和紧急情况新鲜空气系统(FLANFS)
ACT1236	确定电动机退磁	功率电子装置(SG EM)
ACT1237	部件''H4/31（排气系统发声器扬声器）''的激活-频率范围	排气系统的发声器(SG SOGE AGA)
ACT1238	促动座椅侧垫中的气垫 座椅靠背	左前多仿形座椅(MKS)
ACT1239	促动座椅侧垫中的气垫 座垫	左前多仿形座椅(MKS)
ACT1240	动态检测	主动车身控制（N51/2）(ABC)
ACT1241	部件''N72（下部操作区控制模块）''的发光二极管(LED)	主动车身控制（N51/2）(ABC)
ACT1242	释放悬架支柱中的压力。	主动车身控制（N51/2）(ABC)
ACT1243	装载辅助''开关照明灯	折叠式车顶控制（N52）(VDS)

ACT1244	M49/1 （侧面盖板电机）	折叠式车顶控制（N52）（VDS）
ACT1245	激活行李箱盖	折叠式车顶控制（N52）（VDS）
ACT1246	H4/60（行李箱盖控制报警蜂鸣器）	折叠式车顶控制（N52）（VDS）
ACT1247	复位部件''驻车止动爪''的调校值	功率电子装置（N129/1）（SG EM）
ACT1248	F58kT （可加热式风挡玻璃继电器）	标准动力系控制器（N127）（PTCU）
ACT1249	Y19/1 （高电压蓄电池冷却关闭阀）	标准动力系控制器（N127）（PTCU）
ACT1250	F58kM （端子87C继电器）	标准动力系控制器（N127）（PTCU）
ACT1251	F58kN （端子87T继电器）	标准动力系控制器（N127）（PTCU）
ACT1252	M2/16 （驻车止动爪促动马达）	标准动力系控制器（N127）（PTCU）
ACT1253	预空气调节	标准动力系控制器（N127）（PTCU）
ACT1254	部件''散热器百叶片''的激活	N127 （传动系统控制单元）
ACT1255	冷却液回路排气	N127 （传动系统控制单元）
ACT1256	高压电''正温度系数（PTC）加热器	N127 （传动系统控制单元）
ACT1257	部件''真空泵''的激活	N127 （传动系统控制单元）
ACT1258	部件''燃料电池系统''的允许起动状态	N127 （传动系统控制单元）
ACT1259	部件''N127 （传动系统控制单元）''的允许起动状态	N127 （传动系统控制单元）
ACT1260	M43/12 （燃料电池冷却系统左侧冷却液泵）	N127 （传动系统控制单元）
ACT1261	M75/10 （高电压蓄电池冷却液泵）	N127 （传动系统控制单元）
ACT1262	M43/13 （燃料电池冷却系统中部冷却液泵）	N127 （传动系统控制单元）
ACT1263	解锁冷却液泵	N127 （传动系统控制单元）
ACT1264	锁止冷却液泵	N127 （传动系统控制单元）
ACT1265	Y138 （高温冷却液回路调节阀1）	N127 （传动系统控制单元）
ACT1266	Y85 （低温1冷却液回路调节阀1）	N127 （传动系统控制单元）
ACT1267	M51/3m1 （右侧掀开式尾门控制电动马达）-M51/5m1 （左侧掀开式尾	尾门控制系统（HKS）
ACT1268	警报蜂鸣器	仪表盘（KI）
ACT1269	部件''S62/29 （灭火系统按钮）''的功能照明灯	灭火系统和紧急情况新鲜空气系统（FLANFS）
ACT1270	部件''S62/41 （灭火系统激活按钮）''的功能照明灯	灭火系统和紧急情况新鲜空气系统（FLANFS）
ACT1271	H13 （灭火系统报警蜂鸣器）	灭火系统和紧急情况新鲜空气系统（FLANFS）
ACT1272	激活空气内循环。	灭火系统和紧急情况新鲜空气系统（FLANFS）
ACT1273	后排乘客座椅加热器	N10/8 （后排乘客区控制单元）
ACT1274	M14/7 （尾门中央门锁马达）	N10/8 （后排乘客区控制单元）
ACT1275	部件''S51/3 （后部左侧座椅加热按钮）''和''S51/4 （后部右侧座椅	N10/8 （后排乘客区控制单元）
ACT1276	部件''S51/3 （后部左侧座椅加热按钮）''的发光二极管（LED）	N10/8 （后排乘客区控制单元）
ACT1277	部件''S51/4 （后部右侧座椅加热按钮）''的发光二极管（LED）	N10/8 （后排乘客区控制单元）



ACT1278	整流器	N10/8（后排乘客区控制单元）
ACT1279	滑动天窗	N10/8（后排乘客区控制单元）
ACT1280	Y51（左侧前轴减震阀单元）	自适应减震系统（N51/5）(ADS)
ACT1281	Y52（右侧前轴减震阀单元）	自适应减震系统（N51/5）(ADS)
ACT1282	Y53（左侧后轴减震阀单元）	自适应减震系统（N51/5）(ADS)
ACT1283	Y54（右侧后轴减震阀单元）	自适应减震系统（N51/5）(ADS)
ACT1284	大灯光程调节促动马达	“大灯”控制单元（N71/1）(SG SW)
ACT1285	开关状态	电动差速锁 (EAGGS)
ACT1286	光线报警蜂鸣器	带保养周期显示的组合仪表 (KIW)
ACT1287	量表	带保养周期显示的组合仪表 (KIW)
ACT1288	显示	带保养周期显示的组合仪表 (KIW)
ACT1289	后视镜自动防眩功能	扩展活动模块 (EAM)
ACT1290	可加热式后窗玻璃	扩展活动模块 (EAM)
ACT1291	左前登车照明灯	扩展活动模块 (EAM)
ACT1292	右前登车照明灯	扩展活动模块 (EAM)
ACT1293	左后登车照明灯	扩展活动模块 (EAM)
ACT1294	右后登车照明灯	扩展活动模块 (EAM)
ACT1295	百叶窗式车顶/滑动/倾斜式天窗	扩展活动模块 (EAM)
ACT1296	F2k9（继电器9）(端子15)	扩展活动模块 (EAM)
ACT1297	接到控制模块 AAM的唤醒缆线	扩展活动模块 (EAM)
ACT1298	打开/关闭所有	附件控制模块 (AAM)
ACT1299	打开驾驶员侧车门后挡板	附件控制模块 (AAM)
ACT1300	辅助风扇	附件控制模块 (AAM)
ACT1301	车内空间鼓风机	附件控制模块 (AAM)
ACT1302	循环泵	附件控制模块 (AAM)
ACT1303	辅助加热器	附件控制模块 (AAM)
ACT1304	前部刮水器	附件控制模块 (AAM)
ACT1305	后窗雨刮器	附件控制模块 (AAM)
ACT1306	雾灯	附件控制模块 (AAM)
ACT1307	转向信号灯	附件控制模块 (AAM)
ACT1308	危险警告显示	附件控制模块 (AAM)
ACT1309	报警蜂鸣器	附件控制模块 (AAM)
ACT1310	便捷继电器	附件控制模块 (AAM)
ACT1311	电动车窗升降器	附件控制模块 (AAM)
ACT1312	喇叭	附件控制模块 (AAM)

ACT1313	警报信号喇叭	附件控制模块 (AAM)
ACT1314	ATA 状态显示	附件控制模块 (AAM)
ACT1315	近光灯	附件控制模块 (AAM)
ACT1316	左侧驻车灯	附件控制模块 (AAM)
ACT1317	右侧驻车灯	附件控制模块 (AAM)
ACT1318	前雾灯	附件控制模块 (AAM)
ACT1319	至控制模块组合仪表的蜂鸣器信号	附件控制模块 (AAM)
ACT1320	至闪烁报警灯的信号	附件控制模块 (AAM)
ACT1321	H1 (双音调信号装置)	附件控制模块 (AAM)
ACT1322	H3/1 (带附加蓄电池的报警信号报警器)	附件控制模块 (AAM)
ACT1323	S97/6e3 (EDW状态显示器)	附件控制模块 (AAM)
ACT1324	车内活动传感器/防拖车装置的信号	附件控制模块 (AAM)
ACT1325	控制模块E-Call上的报警信号	附件控制模块 (AAM)
ACT1326	H3 (报警信号喇叭)	附件控制模块 (AAM)
ACT1327	左前车窗升降器	附件控制模块 (AAM)
ACT1328	右前车窗升降器	附件控制模块 (AAM)
ACT1329	左前车内照明灯	附件控制模块 (AAM)
ACT1330	右前车内照明灯	附件控制模块 (AAM)
ACT1331	左后车内照明灯	附件控制模块 (AAM)
ACT1332	右后车内照明灯	附件控制模块 (AAM)
ACT1333	制冷压缩机	附件控制模块 (AAM)
ACT1334	发动机风扇	附件控制模块 (AAM)
ACT1335	座椅的便捷装置继电器	附件控制模块 (AAM)
ACT1336	车窗和车顶的便捷装置继电器	附件控制模块 (AAM)
ACT1337	F1k11 (柴油发动机供电继电器)	附件控制模块 (AAM)
ACT1338	F1k12 (端子15继电器)	附件控制模块 (AAM)
ACT1339	后部雨刮器	附件控制模块 (AAM)
ACT1340	F1k27 (后挡板清洗水水泵继电器)	附件控制模块 (AAM)
ACT1341	开关S6/1s4 (后门雨刮器开关) 中的发光二极管	附件控制模块 (AAM)
ACT1342	中央门锁	附件控制模块 (AAM)
ACT1343	左后车窗升降器去除标准化	带车窗升降器功能的下部控制板 (UBF)
ACT1344	右后车窗升降器去除标准化	带车窗升降器功能的下部控制板 (UBF)
ACT1345	用于鼓风机速度的发光二极管	带车窗升降器功能的下部控制板 (UBF)
ACT1346	用于鼓风机方向的发光二极管	带车窗升降器功能的下部控制板 (UBF)



ACT1347	后视镜护罩调节装置 左侧	带车窗升降器功能的下部控制板(UBF)
ACT1348	后视镜护罩调节装置 右侧	带车窗升降器功能的下部控制板(UBF)
ACT1349	音量前后分配测试	COMAND- 操作、显示和控制单元
ACT1350	语音命令测试	COMAND- 操作、显示和控制单元
ACT1351	M2/8 （除霜风门伺服马达）	空调(KLA)
ACT1352	M2/22 （中部出风口风门伺服马达）/M2/6 （混合空气风门伺服马达）	空调(KLA)
ACT1353	M2/1 （后座区鼓风机马达）	空调(KLA)
ACT1354	M13 （热水循环泵）/M2/2 （模块盒鼓风机马达）	空调(KLA)
ACT1355	R1 （可加热式后窗玻璃）	空调(KLA)
ACT1356	Y32 （空气泵切换阀）M33 （电动空气泵）	发动机电控系统2.8(ME 2.8)
ACT1357	M3/1 （Intank燃油泵）	发动机电控系统2.8(ME 2.8)
ACT1358	Y31/1 （ARF（废气再循环）压力变换器）	发动机电控系统2.8(ME 2.8)
ACT1359	发动机或空调器的电动吸气风扇	发动机电控系统2.8(ME 2.8)
ACT1360	点火回路关闭T1/x （点火线圈）	发动机电控系统2.8(ME 2.8)
ACT1361	Y2/1 （机械式增压器电磁离合器）	发动机电控系统2.8(ME 2.8)
ACT1362	M44/1 （左侧增压空气冷却器循环泵）M44/2 （右侧增压空气冷却器循环泵）	发动机电控系统2.8(ME 2.8)
ACT1363	M16/7 （空气内循环风门作动器）	发动机电控系统2.8(ME 2.8)
ACT1364	废气再循环激活	共轨柴油喷射(CDI 2)
ACT1365	Y75（电动切换阀）	共轨柴油喷射(CDI 2)
ACT1366	M56 （制动助力器真空泵）	制动助力器真空泵(VP)
ACT1367	检测部件M3 （燃油泵）的激活.	共轨柴油喷射(CDI V)
ACT1368	检测部件Y83 （进气道关闭转换阀）的激活.	共轨柴油喷射(CDI V)
ACT1369	通过控制检测部件Y27/9 （左侧废气再循环调节器）和Y27/10 （右侧废气再循环调节器）	共轨柴油喷射(CDI V)
ACT1370	通过控制检测部件Y100 （左侧增压压力调节器）和Y100/1 （右侧增压压力调节器）	共轨柴油喷射(CDI V)
ACT1371	检测部件M16/5 （节气门激活器）的激活.	共轨柴油喷射(CDI V)
ACT1372	检测部件M44 （增压空气冷却器循环泵）的激活.	共轨柴油喷射(CDI V)
ACT1373	M16/3 （前部节气门促动器）M16/4 （后部节气门促动器）	发动机电控系统9.7（AMG）(ME 9.7（AMG）)
ACT1374	M3 （右侧燃油泵）M3/2 （左侧燃油泵）	发动机电控系统9.7（AMG）(ME 9.7（AMG）)
ACT1375	R48 （双片式恒温器加热元件）	发动机电控系统9.7（AMG）(ME 9.7（AMG）)
ACT1376	M45 （发动机冷却液循环泵）	发动机电控系统9.7（AMG）(ME 9.7（AMG）)
ACT1377	M13/9 （电力电子循环泵2）	发动机电子设备17.7(ME SF 17.7)
ACT1378	Y130 （发动机机油泵阀门）	发动机电子设备17.7(ME SF 17.7)
ACT1379	当前的蓄电池容量	发动机电子设备17.7(ME SF 17.7)
ACT1380	发动机自动启动/停止	混合动力控制单元(HSG)
ACT1381	清除碰撞相关的故障码	混合动力控制单元(HSG)

ACT1382	再生制动系统	混合动力控制单元 (HSG)
ACT1383	R/P锁止电磁铁	档位识别模块 (GEM)
ACT1384	档位门限的照明灯	档位识别模块 (GEM)
ACT1385	新鲜空气和空气内循环风门	自动温度调节装置 (TAU)
ACT1386	混合空气风门	自动温度调节装置 (TAU)
ACT1387	吸气风扇	自动温度调节装置 (TAU)
ACT1388	PTC辅助加热器	自动温度调节装置 (TAU)
ACT1389	PTC许可	自动温度调节装置 (TAU)
ACT1390	辅助水泵	自动温度调节装置 (TAU)
ACT1391	鼓风机调速档1	自动温度调节装置 (TAU)
ACT1392	检查压缩比	共轨柴油喷射 (CDI)
ACT1393	怠速调节器	汽油发动机控制单元 (ME SFI)
ACT1394	移动仪表指针.	组合仪表 (KI)
ACT1395	shift-Lock (换挡锁)	电子选档杆模块 (EWM)
ACT1396	百叶窗式车顶 (挡风罩)	车顶操作单元 (DBE)
ACT1397	自动空调	防盗警报系统 (EDW)
ACT1398	刹车灯	拖车识别装置 (AHE)
ACT1399	输出端无线电设备1	专用车辆的多功能控制模块 (MSS)
ACT1400	输出端无线电设备2	专用车辆的多功能控制模块 (MSS)
ACT1401	输出端后雾灯	专用车辆的多功能控制模块 (MSS)
ACT1402	输出端左侧转向信号灯	专用车辆的多功能控制模块 (MSS)
ACT1403	输出端右侧转向信号灯	专用车辆的多功能控制模块 (MSS)
ACT1404	输出端喇叭	专用车辆的多功能控制模块 (MSS)
ACT1405	输出端近光灯	专用车辆的多功能控制模块 (MSS)
ACT1406	输出端 15 (6A)	专用车辆的多功能控制模块 (MSS)
ACT1407	输出端行李箱盖中的闪光灯	专用车辆的多功能控制模块 (MSS)
ACT1408	输出端远光灯	专用车辆的多功能控制模块 (MSS)
ACT1409	输出端倒档	专用车辆的多功能控制模块 (MSS)
ACT1410	输出端刹车灯	专用车辆的多功能控制模块 (MSS)
ACT1411	输出端停车灯	专用车辆的多功能控制模块 (MSS)
ACT1412	输出端 30 (10A)	专用车辆的多功能控制模块 (MSS)
ACT1413	输出端 15 (10A)	专用车辆的多功能控制模块 (MSS)
ACT1414	车窗升降器去除标准化.	左前车门控制单元 (TSG VL)
ACT1415	激活左前车窗升降器	左前车门控制单元 (TSG VL)
ACT1416	后视镜护罩调节装置	左前车门控制单元 (TSG VL)

ACT1417	E17/3 （左前门上下车照明灯和警告灯）	左前车门控制单元(TSG VL)
ACT1418	查寻照明灯(端子58d)	左前车门控制单元(TSG VL)
ACT1419	激活右前车窗升降器	右前车门控制单元(TSG VR)
ACT1420	E17/4(右前门上/下车警示灯)	右前车门控制单元(TSG VR)
ACT1421	激活左后车窗升降器	左后车门控制单元(TSG HL)
ACT1422	激活右后车窗升降器	右后车门控制单元(TSG HR)
ACT1423	照明灯	右后车门控制单元(TSG HR)
ACT1424	M3/3 （带燃油箱传感器的燃油泵）	共轨柴油喷射(CDI)
ACT1425	Y100/2 （增压压力调节器）	共轨柴油喷射(CDI)
ACT1426	报警锣音 IN仪表组（INS）	可变车顶(VD)
ACT1427	辅助风扇档位	自动温度调节装置(TAU)
ACT1428	空调压缩机电磁耦合	自动温度调节装置(TAU)
ACT1429	怠速转速提高	自动温度调节装置(TAU)
ACT1430	Y49 （凸轮轴控制作动电磁铁）	发动机电控系统(ME)
ACT1431	Y58/4(活性碳罐单向阀)，（仅适用于美规汽车）	发动机电控系统(ME)
ACT1432	二次空气阀	发动机电控系统(ME)
ACT1433	转鼓试验台	电控行车稳定系统(ESP)
ACT1434	Y58/4 （活性碳罐单向阀）（仅适用于美规汽车）	发动机电控系统(ME)
ACT1435	Y62y1 （气缸1气门）	发动机电控系统(ME)
ACT1436	Y62y2 （气缸2气门）	发动机电控系统(ME)
ACT1437	Y62y3 （气缸3气门）	发动机电控系统(ME)
ACT1438	Y62y4 （气缸4气门）	发动机电控系统(ME)
ACT1439	二次空气阀-检测进气（作用链）.	发动机电控系统(ME)
ACT1440	废气风门	发动机电控系统(ME)
ACT1441	控制指针式仪表.	组合仪表(KI)
ACT1442	激活报警蜂鸣器.	组合仪表(KI)
ACT1443	脚部空间照明灯	前部信号采集及促动控制模组(SAMF)
ACT1444	发光二极管雾灯	前部信号采集及促动控制模组(SAMF)
ACT1445	发光二极管后雾灯	前部信号采集及促动控制模组(SAMF)
ACT1446	M5/1 （车窗玻璃清洗液泵）	前部信号采集及促动控制模组(SAMF)
ACT1447	M5/2 （SRA（大灯清洗系统）泵）	前部信号采集及促动控制模组(SAMF)
ACT1448	R2/1 （清洗喷嘴加热）	前部信号采集及促动控制模组(SAMF)
ACT1449	N10/1kP（端子15继电器）	前部信号采集及促动控制模组(SAMF)
ACT1450	N10/1kM（起动马达端子50继电器）	前部信号采集及促动控制模组(SAMF)
ACT1451	N10/1kl（汽车喇叭继电器）	前部信号采集及促动控制模组(SAMF)

ACT1452	N10/2kF (端子15R继电器1)	后排信号获得和激活模块 (SAMR)
ACT1453	N10/2kB (端子15R继电器2)	后排信号获得和激活模块 (SAMR)
ACT1454	油箱盖联锁	后排信号获得和激活模块 (SAMR)
ACT1455	A44/4 (中部仪表盘PTS (驻车定位系统) 警告指示灯)	驻车定位系统 (PTS)
ACT1456	A44/3 (后侧PTS (驻车定位系统) 警告指示灯)	驻车定位系统 (PTS)
ACT1457	E17/3 (左侧车门上车和下车照明灯)	左侧车门控制模块 (TSG L)
ACT1458	后视镜驻车位置	右侧车门控制模块 (TSG R)
ACT1459	E17/3 (右门上/下车照明灯)	右侧车门控制模块 (TSG R)
ACT1460	前后位置调整	驾驶员侧电动座椅调节装置 (带记忆功能) (ESV)
ACT1461	前部高度	驾驶员侧电动座椅调节装置 (带记忆功能) (ESV)
ACT1462	后部高度	驾驶员侧电动座椅调节装置 (带记忆功能) (ESV)
ACT1463	靠背	驾驶员侧电动座椅调节装置 (带记忆功能) (ESV)
ACT1464	头枕	驾驶员侧电动座椅调节装置 (带记忆功能) (ESV)
ACT1465	转向柱调节	驾驶员侧电动座椅调节装置 (带记忆功能) (ESV)
ACT1466	可变车速限制的功能照明灯	转向柱模块 (MRM)
ACT1467	多功能方向盘的查寻照明灯	转向柱模块 (MRM)
ACT1468	方向盘加热功能照明灯	转向柱模块 (MRM)
ACT1469	M2/16 (左右除霜风门伺服马达)	空调 (KLA)
ACT1470	M2/15 (左右脚部空间风门伺服马达)	空调 (KLA)
ACT1471	M2/5 (新鲜空气和空气内循环风门伺服马达)	空调 (KLA)
ACT1472	左侧头部空间通风	座椅加热 (SIH)
ACT1473	右侧头部空间通风	座椅加热 (SIH)
ACT1474	清洗喷嘴和清洗喷嘴软管加热装置	前部信号采集及促动控制模组 (SAMF)
ACT1475	雨刮器	前部信号采集及促动控制模组 (SAMF)
ACT1476	开关的查寻照明灯: 外部车灯开关, E10/2 (左侧出风口照明灯), E10/1	前部信号采集及促动控制模组 (SAMF)
ACT1477	收音机静音切换	电子通信系统 (E Ca11[日本])
ACT1478	Y100/1 (右侧增压压力调节器)	共轨柴油喷射3 (CDI 3)
ACT1479	激活: 右侧大灯的大灯照明距离调节	右侧氙气大灯 (XALWA R)
ACT1480	折叠式车顶收存箱操作开关的指示灯	折叠式车顶控制模块翻车保护杆 (UVS)
ACT1481	翻车保护杆弓形操作开关的指示灯	折叠式车顶控制模块翻车保护杆 (UVS)
ACT1482	报警锣音	折叠式车顶控制模块翻车保护杆 (UVS)
ACT1483	记忆后视镜位置	左侧车门控制模块 (TSG L)
ACT1484	下车照明灯	左侧车门控制模块 (TSG L)
ACT1485	车门内照明灯	左侧车门控制模块 (TSG L)
ACT1486	车外后视镜内的辅助转向信号灯	左侧车门控制模块 (TSG L)



ACT1487	发光二极管行李箱盖遥控开锁	左侧车门控制模块(TSG L)
ACT1488	喷射阀	发动机电控系统(ME)
ACT1489	混合气调校的激活	发动机电控系统(ME)
ACT1490	发电机串行接口	发动机电控系统(ME)
ACT1491	‘进气’凸轮轴调节器	发动机电控系统(ME)
ACT1492	‘排气’凸轮轴调节器	发动机电控系统(ME)
ACT1493	进行压缩检测。	发动机电控系统(ME)
ACT1494	Y107/1y1 (气瓶1单向阀)-Y107/1y4 (气瓶4单向阀)/Y107/2 (气	发动机电控系统(ME)
ACT1495	检查部件Y107/2 (气体安全关断阀)。	发动机电控系统(ME)
ACT1496	气体设备的排空	发动机电控系统(ME)
ACT1497	气体设备的加注	发动机电控系统(ME)
ACT1498	释放左前减震支柱中的压力.	空气悬挂系统(AIRMATIC)
ACT1499	释放右前减震支柱中的压力.	空气悬挂系统(AIRMATIC)
ACT1500	释放左后减震支柱中的压力.	空气悬挂系统(AIRMATIC)
ACT1501	释放右后减震支柱中的压力.	空气悬挂系统(AIRMATIC)
ACT1502	释放后部减震支柱上的压力. 当两个后部减震支柱同时被更换时, 就需	空气悬挂系统(AIRMATIC)
ACT1503	加注左前减震支柱.	空气悬挂系统(AIRMATIC)
ACT1504	加注右前减震支柱.	空气悬挂系统(AIRMATIC)
ACT1505	加注左后减震支柱.	空气悬挂系统(AIRMATIC)
ACT1506	加注右后减震支柱.	空气悬挂系统(AIRMATIC)
ACT1507	Y51/1 (左前减震支柱AIRmatic空气悬挂系统阀门单元)	空气悬挂系统(AIRMATIC)
ACT1508	Y52/1 (右前减震支柱AIRmatic空气悬挂系统阀门单元)	空气悬挂系统(AIRMATIC)
ACT1509	Y53/1 (左后减震支柱AIRmatic空气悬挂系统阀门单元)	空气悬挂系统(AIRMATIC)
ACT1510	Y54/1 (右后减震支柱AIRmatic空气悬挂系统阀门单元)	空气悬挂系统(AIRMATIC)
ACT1511	向校准的水平高度移动(手动).	空气悬挂系统(AIRMATIC)
ACT1512	前轴 / 后轴 上升 + 降低	空气悬挂系统(AIRMATIC)
ACT1513	释放左后减震支柱中的压力.	悬架(LWR)
ACT1514	释放右后减震支柱中的压力.	悬架(LWR)
ACT1515	加注左后减震支柱.	悬架(LWR)
ACT1516	加注右后减震支柱.	悬架(LWR)
ACT1517	K75 (可关闭用电器的断路继电器)	蓄电池控制模块(BSG)
ACT1518	K57/2 (附加蓄电池继电器)	蓄电池控制模块(BSG)
ACT1519	‘驾驶员侧’ 停车灯和驻车灯	驾驶员信号探测和控制模块(SAM DRIVE)
ACT1520	‘驾驶员侧’ 近光灯	驾驶员信号探测和控制模块(SAM DRIVE)
ACT1521	‘驾驶员侧’ 远光灯	驾驶员信号探测和控制模块(SAM DRIVE)

ACT1522	‘驾驶员侧’前雾灯	驾驶员信号探测和控制模块(SAM DRIVE)
ACT1523	‘驾驶员侧’前转向信号灯	驾驶员信号探测和控制模块(SAM DRIVE)
ACT1524	‘驾驶员侧’前部示宽灯	驾驶员信号探测和控制模块(SAM DRIVE)
ACT1525	‘副驾驶员侧’前部示宽灯	驾驶员信号探测和控制模块(SAM DRIVE)
ACT1526	档位指示	驾驶员信号探测和控制模块(SAM DRIVE)
ACT1527	M5/3 (后挡板清洗水泵)	驾驶员信号探测和控制模块(SAM DRIVE)
ACT1528	M16/32 (热交换器闭锁马达)	驾驶员信号探测和控制模块(SAM DRIVE)
ACT1529	N10/1kN (端子15继电器) \nN10/1kK (端子87继电器, 底盘)	驾驶员信号探测和控制模块(SAM DRIVE)
ACT1530	N10/1kP (端子15R继电器)	驾驶员信号探测和控制模块(SAM DRIVE)
ACT1531	N10/1kO (汽车喇叭继电器)	驾驶员信号探测和控制模块(SAM DRIVE)
ACT1532	‘副驾驶员侧’停车灯和驻车灯	副驾驶员信号探测和控制模块(SAM)
ACT1533	‘副驾驶员侧’近光灯	副驾驶员信号探测和控制模块(SAM)
ACT1534	‘副驾驶员侧’远光灯	副驾驶员信号探测和控制模块(SAM)
ACT1535	‘副驾驶员侧’雾灯	副驾驶员信号探测和控制模块(SAM)
ACT1536	‘副驾驶员侧’前转向信号灯	副驾驶员信号探测和控制模块(SAM)
ACT1537	周围环境照明灯 行李箱盖	后排信号获得和激活模块(SAMR)
ACT1538	后窗玻璃加热装置继电器激活	后排信号获得和激活模块(SAMR)
ACT1539	后窗遮阳卷帘	后排信号获得和激活模块(SAMR)
ACT1540	打开或关闭开关板.	上部操作区(OBF)
ACT1541	顶灯	车顶操作单元(DBE)
ACT1542	左前阅读灯	车顶操作单元(DBE)
ACT1543	右前阅读灯	车顶操作单元(DBE)
ACT1544	左后阅读灯	车顶操作单元(DBE)
ACT1545	右后阅读灯	车顶操作单元(DBE)
ACT1546	自动车内后视镜防眩	车顶操作单元(DBE)
ACT1547	打开或关闭中央门锁.	左前车门控制单元(TSG VL)
ACT1548	后视镜护罩调节装置(特殊装备)	左前车门控制单元(TSG VL)
ACT1549	后视镜记忆功能(特殊装备)	左前车门控制单元(TSG VL)
ACT1550	副驾驶员侧车外后视镜处于驻车位置 (特殊装备)	左前车门控制单元(TSG VL)
ACT1551	报警指示灯	左前车门控制单元(TSG VL)
ACT1552	周围环境照明灯	左前车门控制单元(TSG VL)
ACT1553	发光二极管E17/11 (左前车门内拉手照明灯)	左前车门控制单元(TSG VL)
ACT1554	发光二极管’行李箱盖已打开’ 发光二极管’打开后挡板.’	左前车门控制单元(TSG VL)
ACT1555	发光二极管’儿童安全锁已激活’	左前车门控制单元(TSG VL)
ACT1556	副驾驶员侧车外后视镜处于驻车位置(特殊装备)	右前车门控制单元(TSG VR)



ACT1557	E17/12 （右前车门内拉手照明灯）	右前车门控制单元(TSG VR)
ACT1558	行李箱盖遥控释放LED	右前车门控制单元(TSG VR)
ACT1559	儿童安全锁LED	右前车门控制单元(TSG VR)
ACT1560	查寻照明灯 端子58d	左后车门控制单元(TSG HL)
ACT1561	E17/13 （左后车门内拉手照明灯）	左后车门控制单元(TSG HL)
ACT1562	E17/14 （右后车门内拉手照明灯）	右后车门控制单元(TSG HR)
ACT1563	检查部件M16/32 （热交换器闭锁马达）.	空调(KLA)
ACT1564	LED检测	空调(KLA)
ACT1565	M16/32 （热交换器闭锁马达）.	空调(KLA)
ACT1566	R22/4 （方向盘加热装置）	方向盘加热装置(LRH)
ACT1567	可自动驶出的装载底板	可自动驶出的装载底板(LAA)
ACT1568	后部雾灯	后门控制模块(RWT)
ACT1569	信号‘尾门已打开’	后门控制模块(RWT)
ACT1570	尾门锁	后门控制模块(RWT)
ACT1571	通过激活检测部件Y27 （废气再循环调节器）.	共轨柴油喷射(美国)(CDI5)
ACT1572	通过激活检测部件Y77/1 （增压压力调节器）.	共轨柴油喷射(美国)(CDI5)
ACT1573	调压阀和流量调节阀	共轨柴油喷射(美国)(CDI5)
ACT1574	A1e16 （预热指示灯）	共轨柴油喷射(CDID)
ACT1575	Y125 （低温冷却系统截止阀）	发动机电控直喷系统9.7(MED 9.7)
ACT1576	M4/3 （马达/空调电动吸气风扇）	发动机电控系统2.0(ME 2.0)
ACT1577	点火回路关闭T1/x(点火线圈(n))	发动机电控系统2.0(ME 2.0)
ACT1578	Y58/4(活性炭罐单向阀)	发动机电控系统2.0(ME 2.0)
ACT1579	A7/3y6 （左前侧电磁阀，保持压力）	电控行车稳定系统(ESP)
ACT1580	A7/3y7 （左前侧电磁阀，减小压力）	电控行车稳定系统(ESP)
ACT1581	A7/3y8 （右前侧电磁阀，保持压力）	电控行车稳定系统(ESP)
ACT1582	A7/3y9 （右前侧电磁阀，减小压力）	电控行车稳定系统(ESP)
ACT1583	A7/3y10 （左后侧电磁阀，保持压力）	电控行车稳定系统(ESP)
ACT1584	A7/3y11 （左后侧电磁阀，减小压力）	电控行车稳定系统(ESP)
ACT1585	A7/3y12 （右后侧电磁阀，保持压力）	电控行车稳定系统(ESP)
ACT1586	A7/3y13 （右后侧电磁阀，减小压力）	电控行车稳定系统(ESP)
ACT1587	A7/3y18 （前轴切换电磁阀）	电控行车稳定系统(ESP)
ACT1588	A7/3y19 （后轴切换电磁阀）	电控行车稳定系统(ESP)
ACT1589	A7/3y22 （前轴进气电磁阀）	电控行车稳定系统(ESP)
ACT1590	A7/3y23 （后轴进气电磁阀）	电控行车稳定系统(ESP)
ACT1591	控制模块复位	带保养周期显示的组合仪表(KIW)

ACT1592	仪表照明的亮度	带保养周期显示的组合仪表 (KIW)
ACT1593	A69/1 (左前RDK (轮胎压力监控) 车轮传感器) 和N88 (RDK (轮胎压	轮胎充气压力监控 (RDK)
ACT1594	A69/2 (右前RDK (轮胎压力监控) 车轮传感器) 和N88 (RDK (轮胎压	轮胎充气压力监控 (RDK)
ACT1595	A69/3 (左后RDK (轮胎压力监控) 车轮传感器) 和N88 (RDK (轮胎压	轮胎充气压力监控 (RDK)
ACT1596	A69/4 (右后RDK (轮胎压力监控) 车轮传感器) 和N88 (RDK (轮胎压	轮胎充气压力监控 (RDK)
ACT1597	Y86/1 (ABC (主动车身控制) 进气节气门)	主动车身控制 (ABC)
ACT1598	左前悬架的控制阀和锁止阀。	主动车身控制 (ABC)
ACT1599	右前悬架的控制阀和锁止阀。	主动车身控制 (ABC)
ACT1600	左后悬架的控制阀和锁止阀。	主动车身控制 (ABC)
ACT1601	右后悬架的控制阀和锁止阀。	主动车身控制 (ABC)
ACT1602	向校准的水平高度移动 (自动)。	主动车身控制 (ABC)
ACT1603	在调节阀上循环接上最大正负电流。	主动车身控制 (ABC)
ACT1604	循环交替控制左右减震支柱 (左右摇摆)	主动车身控制 (ABC)
ACT1605	循环交替控制前后减震支柱 (前后摇摆)	主动车身控制 (ABC)
ACT1606	循环交替控制所有减震支柱做回转运动 (Rodeo)	主动车身控制 (ABC)
ACT1607	激活车窗升降器	左前车门控制单元 (TSG VL)
ACT1608	M21/1m3 (后视镜内折马达)	左前车门控制单元 (TSG VL)
ACT1609	M21/1r1 (后视镜加热装置)	左前车门控制单元 (TSG VL)
ACT1610	E17/11 (左前车门内拉手照明灯)	左前车门控制单元 (TSG VL)
ACT1611	开关查寻照明灯	左前车门控制单元 (TSG VL)
ACT1612	电动关闭功能	左前车门控制单元 (TSG VL)
ACT1613	M21/2m3 (后视镜内折马达)	右前车门控制单元 (TSG VR)
ACT1614	M21/2r1 (后视镜加热装置)	右前车门控制单元 (TSG VR)
ACT1615	开关查寻照明灯	右前车门控制单元 (TSG VR)
ACT1616	激活查寻照明灯。	后排控制模块 (RCM)
ACT1617	车窗升降器去除标准化。	后排控制模块 (RCM)
ACT1618	A44/1 (驾驶员侧仪表盘PTS (驻车定位系统) 警告指示器)	驻车定位系统 (PTS)
ACT1619	A44/4 (中部仪表盘PTS (驻车定位系统) 警告指示器)	驻车定位系统 (PTS)
ACT1620	A44/3 (后部顶灯仪表盘PTS (驻车定位系统) 警告指示器)	驻车定位系统 (PTS)
ACT1621	右侧近光灯	左前信号获得和激活模块 (SAMR)
ACT1622	左前停车灯和驻车灯	左前信号获得和激活模块 (SAMR)
ACT1623	左侧雾灯	左前信号获得和激活模块 (SAMR)
ACT1624	左侧远光灯	左前信号获得和激活模块 (SAMR)
ACT1625	雨刮器加热装置	左前信号获得和激活模块 (SAMR)

ACT1626	左侧近光灯	右前信号获得和激活模块 (SAMF)
ACT1627	右前停车灯和驻车灯	右前信号获得和激活模块 (SAMF)
ACT1628	右侧雾灯	右前信号获得和激活模块 (SAMF)
ACT1629	右侧远光灯	右前信号获得和激活模块 (SAMF)
ACT1630	右前转向信号灯	右前信号获得和激活模块 (SAMF)
ACT1631	前部烟灰缸、眼镜盒、杂物箱和脚部空间照明灯	右前信号获得和激活模块 (SAMF)
ACT1632	车窗清洗水泵	右前信号获得和激活模块 (SAMF)
ACT1633	K40/7kP (汽车喇叭继电器)	右前信号获得和激活模块 (SAMF)
ACT1634	后窗玻璃加热装置	后排信号获得和激活模块 (SAMR)
ACT1635	拖车照明	拖车识别装置 (AHE)
ACT1636	部件拖车识别装置的发光二极管	拖车识别装置 (AHE)
ACT1637	前部化妆照明灯, 后座区化妆照明灯	车顶操作单元 (DBE)
ACT1638	行李箱盖开锁.	气动控制单元 (PSE)
ACT1639	关闭后车门的儿童安全锁.	气动控制单元 (PSE)
ACT1640	通过模拟碰撞信号来进行应急开启	气动控制单元 (PSE)
ACT1641	复式阀	空调 (KLA)
ACT1642	除霜喷嘴风门	空调 (KLA)
ACT1643	脚部空间风门	空调 (KLA)
ACT1644	中部喷嘴	空调 (KLA)
ACT1645	活性炭滤清器风门	空调 (KLA)
ACT1646	操作单元和中部喷嘴的照明灯	空调 (KLA)
ACT1647	操作模块上车内空气温度鼓风机	空调 (KLA)
ACT1648	伺服马达标准化	空调 (KLA)
ACT1649	驻车暖风的激活	空调 (KLA)
ACT1650	所有的提升电磁铁	无钥匙起动 (KG)
ACT1651	L12 (左前车门无钥匙起动提升电磁铁)	无钥匙起动 (KG)
ACT1652	L12/1 (左后车门无钥匙起动提升电磁铁)	无钥匙起动 (KG)
ACT1653	L12/2 (右前车门无钥匙起动提升电磁铁)	无钥匙起动 (KG)
ACT1654	L12/3 (右后车门无钥匙起动提升电磁铁)	无钥匙起动 (KG)
ACT1655	A2/38 (左前门无钥匙起动天线)	无钥匙起动 (KG)
ACT1656	A2/39 (左后门无钥匙起动天线)	无钥匙起动 (KG)
ACT1657	A2/40 (右前门无钥匙起动天线)	无钥匙起动 (KG)
ACT1658	A2/41 (右后门无钥匙起动天线)	无钥匙起动 (KG)
ACT1659	A2/35 (行李箱无钥匙起动天线)	无钥匙起动 (KG)
ACT1660	A2/31 (后部保险杠无钥匙起动天线)	无钥匙起动 (KG)

ACT1661	喇叭触点	专用车辆的多功能控制模块 (MSS)
ACT1662	出租车计程器	专用车辆的多功能控制模块 (MSS)
ACT1663	电压过低检测	专用车辆的多功能控制模块 (MSS)
ACT1664	第2个蓄电池	专用车辆的多功能控制模块 (MSS)
ACT1665	插座	专用车辆的多功能控制模块 (MSS)
ACT1666	车顶标志	专用车辆的多功能控制模块 (MSS)
ACT1667	车顶标志指示器	专用车辆的多功能控制模块 (MSS)
ACT1668	对讲机	专用车辆的多功能控制模块 (MSS)
ACT1669	输出端端子15	专用车辆的多功能控制模块 (MSS)
ACT1670	M16/22 （上部和下部的气流分配伺服马达）	后座空调 (FONDKLA)
ACT1671	Y67 （后座空调制冷剂单向阀）	后座空调 (FONDKLA)
ACT1672	A31/1m1 （循环泵）	后座空调 (FONDKLA)
ACT1673	后座区照明灯	车顶操作单元 (DBE)
ACT1674	左前阅读灯	车顶操作单元 (DBE)
ACT1675	自动车内后视镜防眩	车顶操作单元 (DBE)
ACT1676	激活机械仪表指针直到最大位置	组合仪表 (KI)
ACT1677	LCD显示屏上显示测试图。	组合仪表 (KI)
ACT1678	制动拉线的安装位置	电动驻车制动器 (EFB)
ACT1679	操纵驻车制动器。	电动驻车制动器 (EFB)
ACT1680	A69/1 （左前轮胎压力传感器）和N88 （轮胎压力监控控制单元）之间	轮胎充气压力监控 (RDK)
ACT1681	A69/2 （右前轮胎压力传感器）和N88 （轮胎压力监控控制单元）之间	轮胎充气压力监控 (RDK)
ACT1682	A69/3 （左后轮胎压力传感器）和N88 （轮胎压力监控控制单元）之间	轮胎充气压力监控 (RDK)
ACT1683	A69/4 （右后轮胎压力传感器）和N88 （轮胎压力监控控制单元）之间	轮胎充气压力监控 (RDK)
ACT1684	BAS制动辅助系统	自适应制动器 (ABR)
ACT1685	Y10 （车速感应转向系统电磁阀）	自适应制动器 (ABR)
ACT1686	设置行驶高度。	空气悬挂系统 (AIRMATIC)
ACT1687	中央蓄压器排气。	空气悬挂系统 (AIRMATIC)
ACT1688	中央蓄压器充气。	空气悬挂系统 (AIRMATIC)
ACT1689	按钮'车辆水平高度'中LED的激活	空气悬挂系统 (AIRMATIC)
ACT1690	左前悬架	空气悬挂系统 (AIRMATIC)
ACT1691	右前悬架	空气悬挂系统 (AIRMATIC)
ACT1692	左后悬架	空气悬挂系统 (AIRMATIC)
ACT1693	右后悬架	空气悬挂系统 (AIRMATIC)
ACT1694	SGR雷达测距传感器控制单元	雷达测距传感器控制单元 (SGR)
ACT1695	组合仪表显示屏上的测试图显示	夜视辅助 (NSA)

ACT1696	控制部件B84/2 （夜视辅助摄像仪）.	夜视辅助 (NSA)
ACT1697	红外线大灯	夜视辅助 (NSA)
ACT1698	功能测试 (组件的激活)	无钥匙起动 (KG)
ACT1699	M14/6 （左前车门中央门锁马达）	无钥匙起动 (KG)
ACT1700	M14/5 （右前车门中央门锁马达）	无钥匙起动 (KG)
ACT1701	M14/8 （左后车门中央门锁马达）	无钥匙起动 (KG)
ACT1702	M14/9 （右后车门中央门锁（ZV）马达）	无钥匙起动 (KG)
ACT1703	所有马达	无钥匙起动 (KG)
ACT1704	A2/39 （左后门无钥匙起动天线）	无钥匙起动 (KG)
ACT1705	A2/39 （左侧车门无钥匙起动天线）	无钥匙起动 (KG)
ACT1706	A2/41 （右后门无钥匙起动天线）	无钥匙起动 (KG)
ACT1707	A2/41 （右侧车门无钥匙起动天线）	无钥匙起动 (KG)
ACT1708	A2/60 （中控台无钥匙起动天线）	无钥匙起动 (KG)
ACT1709	A2/61 （车内空间无钥匙起动天线）	无钥匙起动 (KG)
ACT1710	A2/35 （行李箱无钥匙起动天线）	无钥匙起动 (KG)
ACT1711	A17/1 （左前无钥匙起动车门拉手）	无钥匙起动 (KG)
ACT1712	A17/3 （左后无钥匙起动车门拉手）	无钥匙起动 (KG)
ACT1713	A17/2 （右前无钥匙起动车门拉手）	无钥匙起动 (KG)
ACT1714	A17/4 （右后无钥匙起动车门拉手）	无钥匙起动 (KG)
ACT1715	所有通过实际值检测车门拉手。	无钥匙起动 (KG)
ACT1716	A2/60 （驾驶员舱无钥匙起动天线）/A2/61 （车内空间无钥匙起动天	无钥匙起动 (KG)
ACT1717	A2/35 （行李箱无钥匙起动天线）(W221)	无钥匙起动 (KG)
ACT1718	在车辆中	无钥匙起动 (KG)
ACT1719	行李箱	无钥匙起动 (KG)
ACT1720	左前门	无钥匙起动 (KG)
ACT1721	左后门	无钥匙起动 (KG)
ACT1722	右前门	无钥匙起动 (KG)
ACT1723	右后门	无钥匙起动 (KG)
ACT1724	在车内进行钥匙查找	无钥匙起动 (KG)
ACT1725	在车外进行钥匙查找	无钥匙起动 (KG)
ACT1726	车内后视镜（可自动防眩）	车顶操作单元 (DBE)
ACT1727	化妆照明灯	车顶操作单元 (DBE)
ACT1728	滑动/倾斜式天窗	车顶操作单元 (DBE)
ACT1729	前部遮阳卷帘	车顶操作单元 (DBE)



ACT1730	后部遮阳卷帘	车顶操作单元 (DBE)
ACT1731	N72/1e2 (EDW功能指示器)	上部操作区 (OBF)
ACT1732	N72/1s30 (STH/ZUH/余热利用按钮)	上部操作区 (OBF)
ACT1733	N72/1s33 (左侧自动空调按钮)	上部操作区 (OBF)
ACT1734	N72/1s37 (车内空气循环按钮)	上部操作区 (OBF)
ACT1735	N72/1s38 (关闭/余热利用按钮)	上部操作区 (OBF)
ACT1736	N72/1s39 (可加热式后窗玻璃按钮)	上部操作区 (OBF)
ACT1737	N72/1s42 (右侧自动空调按钮)	上部操作区 (OBF)
ACT1738	E13/1 (手套箱照明灯)	上部操作区 (OBF)
ACT1739	E17/15 (右前脚部空间照明灯), E17/16 (左前脚部空间照明灯)	上部操作区 (OBF)
ACT1740	A70/1 (模拟式钟)	上部操作区 (OBF)
ACT1741	S6/2e1 (儿童座椅识别装置安全气囊关闭指示灯)	上部操作区 (OBF)
ACT1742	S6/2s10 (水平高度调节开关)	上部操作区 (OBF)
ACT1743	S6/2s11 (ESP (电控行车稳定系统) 关闭开关)	上部操作区 (OBF)
ACT1744	S6/2s15 (悬架调节开关)	上部操作区 (OBF)
ACT1745	S6/2s12 (PTS (驻车定位系统) 关闭开关)	上部操作区 (OBF)
ACT1746	S1e4 (旋转式车灯开关查寻照明灯)	上部操作区 (OBF)
ACT1747	S1e1 (前雾灯指示灯)	上部操作区 (OBF)
ACT1748	S1e2 (后雾灯指示灯)	上部操作区 (OBF)
ACT1749	S1e3 (停车灯指示灯)	上部操作区 (OBF)
ACT1750	A40/9 (前部中央操纵单元)	上部操作区 (OBF)
ACT1751	端子15R	驾驶员信号探测和控制模块 (SAM DRIVE)
ACT1752	日间行车灯	驾驶员信号探测和控制模块 (SAM DRIVE)
ACT1753	驻车灯	驾驶员信号探测和控制模块 (SAM DRIVE)
ACT1754	停车灯	驾驶员信号探测和控制模块 (SAM DRIVE)
ACT1755	远光灯 (双氙气灯)	驾驶员信号探测和控制模块 (SAM DRIVE)
ACT1756	车窗玻璃雨刮器马达	驾驶员信号探测和控制模块 (SAM DRIVE)
ACT1757	热水循环泵	驾驶员信号探测和控制模块 (SAM DRIVE)
ACT1758	关闭阀	驾驶员信号探测和控制模块 (SAM DRIVE)
ACT1759	休眠电流关闭	驾驶员信号探测和控制模块 (SAM DRIVE)
ACT1760	测试附加蓄电池	驾驶员信号探测和控制模块 (SAM DRIVE)
ACT1761	第三个制动灯	后排信号获得和激活模块 (SAMR)
ACT1762	周围环境照明灯/警告灯	后排信号获得和激活模块 (SAMR)
ACT1763	N10/2kM (端子15继电器)	后排信号获得和激活模块 (SAMR)
ACT1764	N10/2kN (端子15R继电器)	后排信号获得和激活模块 (SAMR)



ACT1765	N10/2k0（插座继电器）	后排信号获得和激活模块 (SAMR)
ACT1766	N10/2kP（后窗玻璃加热继电器）	后排信号获得和激活模块 (SAMR)
ACT1767	后窗遮阳卷帘 去除标准化	后排信号获得和激活模块 (SAMR)
ACT1768	后窗遮阳卷帘 标准化	后排信号获得和激活模块 (SAMR)
ACT1769	激活 后窗遮阳卷帘	后排信号获得和激活模块 (SAMR)
ACT1770	Y24/11（后座区头枕阀体）后中部	后排信号获得和激活模块 (SAMR)
ACT1771	M14/7（行李箱盖ZV马达）	后排信号获得和激活模块 (SAMR)
ACT1772	M14/10（油箱盖板中央门锁（ZV）马达）	后排信号获得和激活模块 (SAMR)
ACT1773	内部充电转换器	车载电网控制单元 (BNS)
ACT1774	N82/1k1（休眠电流关闭继电器）	车载电网控制单元 (BNS)
ACT1775	F32k1（耦合继电器蓄电池）	车载电网控制单元 (BNS)
ACT1776	用电器关断	车载电网控制单元 (BNS)
ACT1777	车载电网报警	车载电网控制单元 (BNS)
ACT1778	指示灯'拖车挂钩已锁止'	拖车识别装置 (AHE)
ACT1779	‘拖车插座’端子30G	拖车识别装置 (AHE)
ACT1780	肩部范围内的气垫	左前动态行驶座椅 (FDS VL)
ACT1781	侧部支撑左侧气垫	左前动态行驶座椅 (FDS VL)
ACT1782	侧部支撑右侧气垫	左前动态行驶座椅 (FDS VL)
ACT1783	上部腰部支撑	左前动态行驶座椅 (FDS VL)
ACT1784	中部腰部支撑	左前动态行驶座椅 (FDS VL)
ACT1785	下部腰部支撑	左前动态行驶座椅 (FDS VL)
ACT1786	左侧大腿区域内的气垫	左前动态行驶座椅 (FDS VL)
ACT1787	右侧大腿区域内的气垫	左前动态行驶座椅 (FDS VL)
ACT1788	左侧大腿区域内的侧部支撑气垫	左前动态行驶座椅 (FDS VL)
ACT1789	右侧大腿区域内的侧部支撑气垫	左前动态行驶座椅 (FDS VL)
ACT1790	大腿区域内的侧部支撑气垫	左前动态行驶座椅 (FDS VL)
ACT1791	按摩功能气垫，第1排（下部）	左前动态行驶座椅 (FDS VL)
ACT1792	按摩功能气垫，第2排	左前动态行驶座椅 (FDS VL)
ACT1793	按摩功能气垫，第3排	左前动态行驶座椅 (FDS VL)
ACT1794	按摩功能气垫，第4排	左前动态行驶座椅 (FDS VL)
ACT1795	按摩功能气垫，第5排	左前动态行驶座椅 (FDS VL)
ACT1796	按摩功能气垫，第6排	左前动态行驶座椅 (FDS VL)
ACT1797	按摩功能气垫，第7排（上部）	左前动态行驶座椅 (FDS VL)
ACT1798	动态行驶座椅气动泵	动态行驶座椅气动泵 (PFDS)
ACT1799	车窗升降器	左前车门控制单元 (TSG VL)

ACT1800	后视镜记忆功能	左前车门控制单元(TSG VL)
ACT1801	车门辅助安全锁	左前车门控制单元(TSG VL)
ACT1802	查寻照明灯端子58d	左前车门控制单元(TSG VL)
ACT1803	E17/19 (左前门警告灯)	左前车门控制单元(TSG VL)
ACT1804	车门把手罩和车门装饰杆照明	左前车门控制单元(TSG VL)
ACT1805	发光二极管功能照明灯	左前车门控制单元(TSG VL)
ACT1806	发光二极管座椅加热和通风	左前车门控制单元(TSG VL)
ACT1807	发光二极管盲点辅助	左前车门控制单元(TSG VL)
ACT1808	E17/21 (右前门警告灯)	右前车门控制单元(TSG VR)
ACT1809	车窗升降器车窗在短行程位置	后排控制模块(RCM)
ACT1810	头枕调节	后排控制模块(RCM)
ACT1811	端子58d(查寻照明灯)	后排控制模块(RCM)
ACT1812	座垫深度	左前电动座椅调节(ESV VL)
ACT1813	座椅加热	左前电动座椅调节(ESV VL)
ACT1814	座椅通风	左前电动座椅调节(ESV VL)
ACT1815	安全带便捷拉紧	左前电动座椅调节(ESV VL)
ACT1816	脚部空间照明后座区	左前电动座椅调节(ESV VL)
ACT1817	腰部支撑调整	左前电动座椅调节(ESV VL)
ACT1818	检测部件座椅通风的耗电量。	左前电动座椅调节(ESV VL)
ACT1819	查寻照明灯/功能照明灯	转向柱模块(MRM)
ACT1820	行李箱盖遥控关闭的去标准化和标准化	行李箱盖控制器(HDS)
ACT1821	行李箱盖激活	行李箱盖控制器(HDS)
ACT1822	PTS (驻车定位系统)-Parktronic驻车定位系统(车内空间CAN总线)	驻车定位系统(PTS)
ACT1823	M2/8 (左侧除霜风门伺服马达)	空调(KLA)
ACT1824	M2/9 (右侧除霜风门伺服马达)	空调(KLA)
ACT1825	M2/10 (左侧脚部空间风门伺服马达)	空调(KLA)
ACT1826	M2/11 (右侧脚部空间风门伺服马达)	空调(KLA)
ACT1827	M2/12 (左侧中部出风口空气风门伺服马达)	空调(KLA)
ACT1828	M2/13 (右侧中部出风口空气风门伺服马达)	空调(KLA)
ACT1829	M2/30 (左上部混合空气风门伺服马达) M2/31 (左下部混合空气风门)	空调(KLA)
ACT1830	M2/32 (右上部混合空气风门伺服马达) M2/33 (右下部混合空气风门)	空调(KLA)
ACT1831	M16/19 (左后中部出风口打开/关闭伺服马达)	空调(KLA)
ACT1832	M16/20 (右后中部出风口打开/关闭伺服马达)	空调(KLA)
ACT1833	M16/33 (左侧B柱气流分配伺服马达)	空调(KLA)

ACT1834	M16/34 （右侧B柱气流分配伺服马达）	空调 (KLA)
ACT1835	旋转式电位计的照明灯	空调 (KLA)
ACT1836	R22/3 （辅助加热器）	空调 (KLA)
ACT1837	可加热式挡风玻璃	空调 (KLA)
ACT1838	A31/1 （后座区加热系统输送单元）	空调 (KLA)
ACT1839	加热装置根据空调器操作装置的要求接通通风装置。	带遥控器的驻车加热 (STH)
ACT1840	接通部件A6r4 （预热销单元火焰监视器）。	带遥控器的驻车加热 (STH)
ACT1841	接通部件A6r5 （燃油预热）。	带遥控器的驻车加热 (STH)
ACT1842	接通部件A6m2 （热风鼓风机）。	带遥控器的驻车加热 (STH)
ACT1843	接通部件Y16 （STH转换阀）。	带遥控器的驻车加热 (STH)
ACT1844	接通部件Y23 （STH（驻车加热）或ZUH（辅助加热装置）燃油剂量泵）	带遥控器的驻车加热 (STH)
ACT1845	燃油输送量的测量	带遥控器的驻车加热 (STH)
ACT1846	学习部件A8/3 （STH（驻车暖风）无线电遥控器发射器）	带遥控器的驻车加热 (STH)
ACT1847	故障锁止装置或温度保险丝的删除故障锁止装置	带遥控器的驻车加热 (STH)
ACT1848	碰撞联锁的删除	带遥控器的驻车加热 (STH)
ACT1849	在车辆静止状态下控制弯道灯。	左侧氙气大灯 (XALWA L)
ACT1850	左侧转弯灯	左侧氙气大灯 (XALWA L)
ACT1851	左侧和右侧转弯灯	左侧氙气大灯 (XALWA L)
ACT1852	将氙气灯泡调节到拆卸位置。	左侧氙气大灯 (XALWA L)
ACT1853	左右高速公路聚光灯	左侧氙气大灯 (XALWA L)
ACT1854	左侧大灯的灯光分布	左侧氙气大灯 (XALWA L)
ACT1855	左侧和右侧大灯的灯光分布	左侧氙气大灯 (XALWA L)
ACT1856	左侧转角照明灯或静态弯道灯	左侧氙气大灯 (XALWA L)
ACT1857	左侧和右侧转弯灯或静态弯道灯	左侧氙气大灯 (XALWA L)
ACT1858	右侧转弯灯	右侧氙气大灯 (XALWA R)
ACT1859	右侧大灯的灯光分布	右侧氙气大灯 (XALWA R)
ACT1860	右侧转角照明灯或静态弯道灯	右侧氙气大灯 (XALWA R)
ACT1861	颜色	COMAND- 操作、显示和控制单元
ACT1862	条纹	COMAND- 操作、显示和控制单元
ACT1863	电视	COMAND- 操作、显示和控制单元
ACT1864	至MOST组件的唤醒导线的测试	COMAND- 操作、显示和控制单元
ACT1865	删除客户专用数据复位 ‘驾驶室管理及数据系统 (COMAND)’ 控制单元	COMAND- 操作、显示和控制单元
ACT1866	光纤环的测试	COMAND- 操作、显示和控制单元
ACT1867	自检COMAND（操作、显示和控制单元）	COMAND- 操作、显示和控制单元
ACT1868	自检免提装置话筒	COMAND- 操作、显示和控制单元

ACT1869	功能检测硬盘	COMAND- 操作、显示和控制单元
ACT1870	功能检测读卡器	COMAND- 操作、显示和控制单元
ACT1871	功能检测通用串行总线 (USB) 接口	COMAND- 操作、显示和控制单元
ACT1872	控制模块调谐器的自检	标准调谐器 (TUNER)
ACT1873	声音放大器话筒的检测	标准调谐器 (TUNER)
ACT1874	检测扬声器	标准调谐器 (TUNER)
ACT1875	音量设置、音量左右均衡设置和音量前后分配的测试	标准调谐器 (TUNER)
ACT1876	扬声器的引导型检测	标准调谐器 (TUNER)
ACT1877	扬声器的激活 i	标准调谐器 (TUNER)
ACT1878	控制模块语音操纵的自检	语音操纵 (SBS)
ACT1879	组合话筒和语音音量测试	语音操纵 (SBS)
ACT1880	自检CTEL	带通用接口的移动电话适配接头 (CTEL)
ACT1881	测试天线功率放大器	带通用接口的移动电话适配接头 (CTEL)
ACT1882	显示屏的转动	中央显示器 (ZAN)
ACT1883	Y101 (分流空气转换阀)	发动机电控系统2.7.2 (ME 2.7.2)
ACT1884	M16/45m1 (右侧废气再循环促动马达)	发动机电控直喷系统17.7 (MED 17.7)
ACT1885	M16/45m2 (左侧废气再循环促动马达)	发动机电控直喷系统17.7 (MED 17.7)
ACT1886	Y77/2 (进气歧管谐振阀门转换阀)	发动机电控直喷系统17.7 (MED 17.7)
ACT1887	Y94/1 (左侧流量调节阀) -Y94/2 (右侧流量调节阀)	发动机电控直喷系统17.7 (MED 17.7)
ACT1888	水平高度调节	空气悬挂系统 (AIRMATIC)
ACT1889	向校准的水平高度移动 (手动)	空气悬挂系统 (AIRMATIC)
ACT1890	向校准的水平高度移动 (自动)	空气悬挂系统 (AIRMATIC)
ACT1891	中央蓄压器排气	空气悬挂系统 (AIRMATIC)
ACT1892	中央蓄压器充气	空气悬挂系统 (AIRMATIC)
ACT1893	E17/5 (右后门上车和下车照明灯)	左后车门控制单元 (TSG HL)
ACT1894	E17/13 (右后车门内拉手照明灯)	左后车门控制单元 (TSG HL)
ACT1895	点烟器	左后车门控制单元 (TSG HL)
ACT1896	左侧前后位置调整	后部电动座椅调节装置 (ESV H)
ACT1897	左侧座椅通风	后部电动座椅调节装置 (ESV H)
ACT1898	右侧前后位置调整	后部电动座椅调节装置 (ESV H)
ACT1899	右侧座椅通风	后部电动座椅调节装置 (ESV H)
ACT1900	座椅马达测试	后部电动座椅调节装置 (ESV H)
ACT1901	左侧座垫的倾斜度	后部电动座椅调节装置 (ESV H)
ACT1902	右侧座垫的倾斜度	后部电动座椅调节装置 (ESV H)
ACT1903	腰部范围内的中部气垫	后部多仿形座椅靠背 (MKL H)



ACT1904	开关S104s1 （动态腰部支撑调整开关）内的功能照明灯	后部多仿形座椅靠背(MKL H)
ACT1905	开关S103s1 （动态腰部支撑调整开关）内的功能照明灯	后部多仿形座椅靠背(MKL H)
ACT1906	肩部范围内的上部气垫	左前多仿形座椅靠背(MKL VL)
ACT1907	肩部范围内的下部气垫	左前多仿形座椅靠背(MKL VL)
ACT1908	开关S109s1 （动态腰部支撑调整开关）内的功能照明灯	左前多仿形座椅靠背(MKL VL)
ACT1909	开关S108s1 （动态腰部支撑调整开关）内的功能照明灯	右前多仿形座椅靠背(MKL VR)
ACT1910	开关 S108/1 内的压力照明灯(右前动态切换)	右前动态行驶座椅(FDS VR)
ACT1911	进行过压运行.	动态行驶座椅气动泵(PFDS)
ACT1912	激活气动泵.	动态行驶座椅气动泵(PFDS)
ACT1913	输出端车门触点	专用车辆的多功能控制模块(MSS)
ACT1914	输出端端子58d	专用车辆的多功能控制模块(MSS)
ACT1915	输出端行驶里程	专用车辆的多功能控制模块(MSS)
ACT1916	输出端出租车计程器供电	专用车辆的多功能控制模块(MSS)
ACT1917	输出端无线电接入	专用车辆的多功能控制模块(MSS)
ACT1918	输出端车顶标志	专用车辆的多功能控制模块(MSS)
ACT1919	输出端车顶标志倒置	专用车辆的多功能控制模块(MSS)
ACT1920	输出端外围设备的供电1	专用车辆的多功能控制模块(MSS)
ACT1921	输出端外围设备的供电2	专用车辆的多功能控制模块(MSS)
ACT1922	输出端无线电辅助呼叫	专用车辆的多功能控制模块(MSS)
ACT1923	输出端KL15C/KL15R/KL15	专用车辆的多功能控制模块(MSS)
ACT1924	输出端对讲机供电	专用车辆的多功能控制模块(MSS)
ACT1925	输出端喇叭触点	专用车辆的多功能控制模块(MSS)
ACT1926	输出端第2个蓄电池充电	专用车辆的多功能控制模块(MSS)
ACT1927	输出端第2个蓄电池	专用车辆的多功能控制模块(MSS)
ACT1928	输出端无线电免提通话	专用车辆的多功能控制模块(MSS)
ACT1929	输出端Reset Through	专用车辆的多功能控制模块(MSS)
ACT1930	输出端KL30(10A)	专用车辆的多功能控制模块(MSS)
ACT1931	输出端KL15(10A)	专用车辆的多功能控制模块(MSS)
ACT1932	输出端通信	专用车辆的多功能控制模块(MSS)
ACT1933	输出端KL15(6A)	专用车辆的多功能控制模块(MSS)
ACT1934	前部遮阳卷帘后部遮阳卷帘	全景滑动天窗(车内空间CAN总线)(PSD)
ACT1935	儿童安全锁	左后车门控制单元(TSG HL)
ACT1936	E17/5 （左后门上车和下车照明灯）	左后车门控制单元(TSG HL)
ACT1937	E17/20 （左后门警告灯）	左后车门控制单元(TSG HL)
ACT1938	发光二极管S55/1s10 （前部或后部座椅调节转换开关）	左后车门控制单元(TSG HL)



ACT1939	发光二极管座椅加热	左后车门控制单元(TSG HL)
ACT1940	发光二极管座椅通风	左后车门控制单元(TSG HL)
ACT1941	E17/6 (右后门上车和下车照明灯)	右后车门控制单元(TSG HR)
ACT1942	E17/22 (右后门警告灯)	右后车门控制单元(TSG HR)
ACT1943	前后位置调整和靠背调整	后部电动座椅调节装置(ESV H)
ACT1944	左后头枕降低	后部电动座椅调节装置(ESV H)
ACT1945	右后头枕降低	后部电动座椅调节装置(ESV H)
ACT1946	左前可转换的安全带拉紧器	左前可转换的安全带拉紧器(REVGUS VL)
ACT1947	右前可转换的安全带拉紧器	右前可转换的安全带拉紧器(REVGUS VR)
ACT1948	控制模块 的自检	后部音频视频单位(AVE H)
ACT1949	组件电视调谐器的电缆铺设测试	后部音频视频单位(AVE H)
ACT1950	耳机检测(输出测试音)	后部音频视频单位(AVE H)
ACT1951	视频信号的AUX接口的检测	后部音频视频单位(AVE H)
ACT1952	控制模块, 的自检	后部音频视频单位(AVE H)
ACT1953	输出测试音(耳机检测)	后部音频视频单位(AVE H)
ACT1954	音频和视频信号从控制单元‘COMAND(操作、显示和控制单元)’输送	后部音频视频单位(AVE H)
ACT1955	音频和视频信号从控制单元‘电视调谐器’输送至后座显示屏上。	后部音频视频单位(AVE H)
ACT1956	音频和视频信号从CD/DVD驱动器输送至后座显示屏上。	后部音频视频单位(AVE H)
ACT1957	音频和视频信号从AUX接口输送至后座显示屏上。	后部音频视频单位(AVE H)
ACT1958	车窗遮阳卷帘	左侧中部车门控制单元(车内空间CAN总线)(TSG ML)
ACT1959	座椅前后位置调整	左侧中部车门控制单元(车内空间CAN总线)(TSG ML)
ACT1960	E6/7 (左侧中部示宽灯)	左侧中部车门控制单元(车内空间CAN总线)(TSG ML)
ACT1961	E3e6 (左侧示宽灯)	左侧中部车门控制单元(车内空间CAN总线)(TSG ML)
ACT1962	车门装饰条照明灯	左侧中部车门控制单元(车内空间CAN总线)(TSG ML)
ACT1963	E6/8 (右侧中部示宽灯)	右侧中部车门控制单元(车内空间CAN总线)(TSG MR)
ACT1964	E4e6 (右侧示宽灯)	右侧中部车门控制单元(车内空间CAN总线)(TSG MR)
ACT1965	左侧侧部支撑气垫	左前动态行驶座椅(FDS VL)
ACT1966	右侧侧部支撑气垫	左前动态行驶座椅(FDS VL)
ACT1967	座垫气垫	左前动态行驶座椅(FDS VL)
ACT1968	安全带拉紧功能的测试	左前可转换的安全带拉紧器(REVGUS VL)
ACT1969	接触器促动	蓄电池管理系统控制单元(SG BMS)
ACT1970	部件Y19/1 (高压蓄电池冷却系统关闭阀)的激活	蓄电池管理系统控制单元(SG BMS)
ACT1971	接触器开始时测量绝缘电阻	蓄电池管理系统控制单元(SG BMS)
ACT1972	接触器关闭时测量绝缘电阻	蓄电池管理系统控制单元(SG BMS)
ACT1973	B76/1 (带加热元件的燃油滤清器冷凝水传感器)	共轨柴油喷射3(CDI 3)

ACT1974	M4/7 （内燃机和带集成式调节装置的空调器的风扇马达）	共轨柴油喷射3(CDI 3)
ACT1975	M16/6 （节气门激活器）	共轨柴油喷射3(CDI 3)
ACT1976	M55 （进气道关闭伺服马达）	共轨柴油喷射3(CDI 3)
ACT1977	R48 （冷却液节温器加热元件）	共轨柴油喷射3(CDI 3)
ACT1978	Y31/4 （增压限制阀控制压力变换器）	共轨柴油喷射3(CDI 3)
ACT1979	Y93 （增压压力调节风门压力转换器）	共轨柴油喷射3(CDI 3)
ACT1980	Y123 （左侧可变换的发动机支座）Y123/1 （右侧可变换的发动机支	共轨柴油喷射3(CDI 3)
ACT1981	检测部件Y123 （左侧可变换的发动机支座）和Y123/1 （右侧可变换的	共轨柴油喷射3(CDI 3)
ACT1982	Y131 （喷油嘴关闭阀）	共轨柴油喷射3(CDI 3)
ACT1983	对部件Y93 （增压压力调节风门压力转换器）和Y31/4 （增压限制阀控	共轨柴油喷射3(CDI 3)
ACT1984	K40/4kP （汽车喇叭继电器）	副驾驶员信号探测和控制模块(SAM)
ACT1985	E36 （扶手杂物箱照明灯）	副驾驶员信号探测和控制模块(SAM)
ACT1986	左侧雾灯	驾驶员信号探测和控制模块(SAM DRIVE)
ACT1987	左前转向信号灯	驾驶员信号探测和控制模块(SAM DRIVE)
ACT1988	K40/2kB （端子15继电器）	驾驶员信号探测和控制模块(SAM DRIVE)
ACT1989	K40/2kC （端子15R继电器）	驾驶员信号探测和控制模块(SAM DRIVE)
ACT1990	连接到控制模块N51/2 （ABC（主动车身控制）控制单元）的唤醒导线	驾驶员信号探测和控制模块(SAM DRIVE)
ACT1991	座椅高度	左前电动座椅调节(ESV VL)
ACT1992	部件B48 （副驾驶员座椅的座椅占用识别和儿童座椅识别）的供电	右前电动座椅调节(ESV VR)
ACT1993	中部喷嘴, 分流风门, 混合空气风门:左侧	空调(KLA)
ACT1994	中部喷嘴, 分流风门, 混合空气风门:右侧	空调(KLA)
ACT1995	侧面出风口:左侧	空调(KLA)
ACT1996	侧面出风口:右侧	空调(KLA)
ACT1997	热交换器的关闭马达	空调(KLA)
ACT1998	激活机械仪表指针直到最大位置.	带保养周期显示的组合仪表(KIW)
ACT1999	停车灯和驻车灯的激活	驾驶员信号探测和控制模块(SAM DRIVE)
ACT2000	近光灯的激活	驾驶员信号探测和控制模块(SAM DRIVE)
ACT2001	远光灯的激活	驾驶员信号探测和控制模块(SAM DRIVE)
ACT2002	雾灯的激活	驾驶员信号探测和控制模块(SAM DRIVE)
ACT2003	转向信号灯的激活	驾驶员信号探测和控制模块(SAM DRIVE)
ACT2004	氙气远光灯促动器的激活	驾驶员信号探测和控制模块(SAM DRIVE)
ACT2005	示宽灯的控制	驾驶员信号探测和控制模块(SAM DRIVE)
ACT2006	N10/1kN （端子15继电器）	驾驶员信号探测和控制模块(SAM DRIVE)
ACT2007	控制模块盒中的鼓风机马达	驾驶员信号探测和控制模块(SAM DRIVE)
ACT2008	连接到控制模块A7/3n1 （SBC控制模块）的唤醒导线	驾驶员信号探测和控制模块(SAM DRIVE)

ACT2009	连接到控制模块N51（带ADS（自适应减震系统）的AIRmatic（空气悬	驾驶员信号探测和控制模块(SAM DRIVE)
ACT2010	M13/5（后座区空调辅助循环泵（小））	副驾驶员信号探测和控制模块(SAM)
ACT2011	N10/9kN（端子15继电器）端子15	副驾驶员信号探测和控制模块(SAM)
ACT2012	N10/9kB（端子15R继电器）端子15R	副驾驶员信号探测和控制模块(SAM)
ACT2013	控制单元SBC	副驾驶员信号探测和控制模块(SAM)
ACT2014	继电器 增压空气冷却器	副驾驶员信号探测和控制模块(SAM)
ACT2015	杂物箱照明灯	后排信号获得和激活模块1(SAM1)
ACT2016	聚光灯	后排信号获得和激活模块1(SAM1)
ACT2017	A75/2（右侧侧窗玻璃电动窗帘）	后排信号获得和激活模块1(SAM1)
ACT2018	A75/3（隔板电动窗帘）	后排信号获得和激活模块1(SAM1)
ACT2019	制冷箱继电器	后排信号获得和激活模块2(SAM2)
ACT2020	输出端倒车摄像机	专用车辆的多功能控制模块(MSS)
ACT2021	输出端KI. 30	专用车辆的多功能控制模块(MSS)
ACT2022	输出端KI. 58d	专用车辆的多功能控制模块(MSS)
ACT2023	输出端KI. 15/KI. 15R/KI. 15C	专用车辆的多功能控制模块(MSS)
ACT2024	输出端蓄电池检查	专用车辆的多功能控制模块(MSS)
ACT2025	输出端头枕，第3个后座	专用车辆的多功能控制模块(MSS)
ACT2026	驻车加热	前部操作面板(VBF)
ACT2027	车内温度传感器鼓风机	后部控制板(HBF)
ACT2028	查寻照明灯.	遥控控制(后部控制板)(BCG)
ACT2029	车内温度传感器鼓风机.	遥控控制(后部控制板)(BCG)
ACT2030	接通左前阅读灯.	车顶操作单元(DBE)
ACT2031	接通右前阅读灯.	车顶操作单元(DBE)
ACT2032	后座区中的车内照明	中部车顶结点(CRN)
ACT2033	倾斜度	左前电动座椅调节(ESV VL)
ACT2034	头枕倾斜度调整	左后电动座椅调节装置(ESV HL)
ACT2035	头枕高度调整	左后电动座椅调节装置(ESV HL)
ACT2036	开关S104s1（脉冲开关）内的功能照明灯	左前多仿形座椅靠背(MKL VL)
ACT2037	车门袋照明灯	左前车门控制单元(TSG VL)
ACT2038	LED 座椅加热器	左前车门控制单元(TSG VL)
ACT2039	LED 座椅换气	左前车门控制单元(TSG VL)
ACT2040	行李箱盖遥控开锁	气动控制单元(PSE)
ACT2041	左侧中部出风口	空调(KLA)
ACT2042	右侧中部出风口	空调(KLA)
ACT2043	M2/25（左前扩散区风门伺服马达）	空调(KLA)

ACT2044	M2/26 （右前扩散区风门伺服马达）	空调 (KLA)
ACT2045	A32m2 （活性炭过滤器风门调整马达）	空调 (KLA)
ACT2046	检测LCD显示屏.	空调 (KLA)
ACT2047	M16/15 （左侧脚部空间风门伺服马达）	后座空调 (FONDKLA)
ACT2048	M16/16 （右侧脚部空间风门伺服马达）	后座空调 (FONDKLA)
ACT2049	M16/23 （左侧后座区中部喷嘴混合空气风门伺服马达）	后座空调 (FONDKLA)
ACT2050	M16/24 （右后中部出风口混合空气风门伺服马达）	后座空调 (FONDKLA)
ACT2051	M16/35 （左侧后座区扩散区风门伺服马达）	后座空调 (FONDKLA)
ACT2052	M16/36 （右侧后座区扩散区风门伺服马达）	后座空调 (FONDKLA)
ACT2053	M16/37 （左侧B柱空气风门打开/关闭伺服马达）	后座空调 (FONDKLA)
ACT2054	M16/38 （右侧B柱空气风门打开/关闭伺服马达）	后座空调 (FONDKLA)
ACT2055	M16/21 （新鲜空气和空气内循环风门伺服马达）	后座空调 (FONDKLA)
ACT2056	升压鼓风机左侧	后座空调 (FONDKLA)
ACT2057	升压鼓风机右侧	后座空调 (FONDKLA)
ACT2058	挡风玻璃加热	后座空调 (FONDKLA)
ACT2059	视频信号源测试	音频视频控制器 (AVC)
ACT2060	音频信号源测试	音频视频控制器 (AVC)
ACT2061	Y62 （气缸1燃油喷油嘴）	压缩天然气发动机 (ME SFI CNG)
ACT2062	Y62 （气缸2燃油喷油嘴）	压缩天然气发动机 (ME SFI CNG)
ACT2063	Y62 （气缸3燃油喷油嘴）	压缩天然气发动机 (ME SFI CNG)
ACT2064	Y62 （气缸4燃油喷油嘴）	压缩天然气发动机 (ME SFI CNG)
ACT2065	Y107/1y1 （气瓶1单向阀）-Y107/1y5 （燃气存储器5关闭阀）	压缩天然气发动机 (ME SFI CNG)