



深圳市朗仁科技有限公司 Shenzhen Xtooltech Co., Ltd

三菱功能表 V11.83

提示及说明:

编程功能仅支持H6PRO, H6PRO大师版产品.

* 表示此功能为新增功能.

√ 表示此功能支持.

表示此功能不支持.

※ 表示此功能部分支持.

区域	车型	年份	系统名称	读取版本信息	读取故障码	清除故障码	读取数据流	读取冻结帧	动作测试	特殊功能	设码
日本	colt	2004	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
日本	colt	2004	晶片防盗装置	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
日本	colt	2004	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合变速箱	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
日本	colt	2004	分动箱/es4	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
日本	colt	2004	补助防滑系统 / 稳定性控制	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
日本	colt	2004	自动巡航	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
日本	colt	2004	电子调节悬挂系统	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
日本	colt	2004	四轮转向系统 / 电子动力转向	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
日本	colt	2004	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
日本	colt	2004	液压控制辅助功能	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
日本	colt	2004	主动偏航控制系统/主动中央差速器	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
日本	colt	2004	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
日本	colt	2004	空调	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
日本	colt	2004	预览距离	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
日本	colt	2004	简易线路系统	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
日本	colt	2004	路线保持	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A

日本	colt	2004	前后监视器	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
日本	colt	2004	mics	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
日本	colt	2004	距离警告	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
日本	colt	2004	开顶	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
日本	colt	2004	空调逆变器	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
日本	colt	2004	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
日本	colt	2004	轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
日本	colt	2004	摄影机	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
日本	colt	2004	仪表	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
日本	colt	2004	显示屏	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
日本	colt	2004	转向角传感器	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
日本	colt	2004	4 轮驱动	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
日本	colt	2004	动力门	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
日本	colt	2004	无钥匙操作	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
日本	colt	2003	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
日本	colt	2003	晶片防盗装置	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
日本	colt	2003	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
日本	colt	2003	分动箱/es4	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
日本	colt	2003	补助防滑系统 / 稳定性控制	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
日本	colt	2003	自动巡航	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
日本	colt	2003	电子调节悬挂系统	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
日本	colt	2003	四轮转向系统 / 电子动力转向	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
日本	colt	2003	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
日本	colt	2003	液压控制辅助功能	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A

日本	colt	2003	主动偏航控制系统/主动中央差速器	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
日本	colt	2003	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
日本	colt	2003	空调	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
日本	colt	2003	预览距离	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
日本	colt	2003	简易线路系统	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
日本	colt	2003	路线保持	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
日本	colt	2003	前后监视器	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
日本	colt	2003	mics	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
日本	colt	2003	距离警告	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
日本	colt	2003	开顶	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
日本	colt	2003	空调逆变器	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
日本	colt	2003	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
日本	colt	2003	轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
日本	colt	2003	摄影机	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
日本	colt	2003	仪表	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
日本	colt	2003	显示屏	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
日本	colt	2003	转向角传感器	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
日本	colt	2003	4 轮驱动	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
日本	colt	2003	动力门	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
日本	colt	2003	无钥匙操作	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
日本	格蓝迪	2003	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
日本	格蓝迪	2003	晶片防盗装置	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
日本	格蓝迪	2003	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合 变速箱	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
日本	格蓝迪	2003	分动箱/es4	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
日本	格蓝迪	2003	补助防滑系统 / 稳定性控制	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A

日本	格蓝迪	2003	自动巡航	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
日本	格蓝迪	2003	电子调节悬挂系统	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
日本	格蓝迪	2003	四轮转向系统 / 电子动力转向	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
日本	格蓝迪	2003	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
日本	格蓝迪	2003	液压控制辅助功能	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
日本	格蓝迪	2003	主动偏航控制系统/主动中央差速器	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
日本	格蓝迪	2003	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
日本	格蓝迪	2003	空调	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
日本	格蓝迪	2003	预览距离	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
日本	格蓝迪	2003	简易线路系统	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
日本	格蓝迪	2003	路线保持	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
日本	格蓝迪	2003	前后监视器	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
日本	格蓝迪	2003	mics	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
日本	格蓝迪	2003	距离警告	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
日本	格蓝迪	2003	开顶	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
日本	格蓝迪	2003	空调逆变器	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
日本	格蓝迪	2003	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
日本	格蓝迪	2003	轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
日本	格蓝迪	2003	摄影机	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
日本	格蓝迪	2003	仪表	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
日本	格蓝迪	2003	显示屏	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
日本	格蓝迪	2003	转向角传感器	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
日本	格蓝迪	2003	4 轮驱动	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
日本	格蓝迪	2003	动力门	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
日本	格蓝迪	2003	无钥匙操作	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A

日本	colt plus	2005	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
日本	colt plus	2005	晶片防盗装置	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
日本	colt plus	2005	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
日本	colt plus	2005	分动箱/es4	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
日本	colt plus	2005	补助防滑系统 / 稳定性控制	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
日本	colt plus	2005	自动巡航	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
日本	colt plus	2005	电子调节悬挂系统	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
日本	colt plus	2005	四轮转向系统 / 电子动力转向	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
日本	colt plus	2005	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
日本	colt plus	2005	液压控制辅助功能	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
日本	colt plus	2005	主动偏航控制系统/主动中央差速器	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
日本	colt plus	2005	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
日本	colt plus	2005	空调	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
日本	colt plus	2005	预览距离	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
日本	colt plus	2005	简易线路系统	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
日本	colt plus	2005	路线保持	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
日本	colt plus	2005	前后监视器	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
日本	colt plus	2005	mics	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
日本	colt plus	2005	距离警告	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
日本	colt plus	2005	开顶	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
日本	colt plus	2005	空调逆变器	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
日本	colt plus	2005	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
日本	colt plus	2005	轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
日本	colt plus	2005	摄影机	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
日本	colt plus	2005	仪表	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
日本	colt plus	2005	显示屏	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A

日本	colt plus	2005	转向角传感器	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
日本	colt plus	2005	4 轮驱动	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
日本	colt plus	2005	动力门	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
日本	colt plus	2005	无钥匙操作	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
日本	colt	2005	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
日本	colt	2005	晶片防盗装置	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
日本	colt	2005	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
日本	colt	2005	分动箱/es4	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
日本	colt	2005	补助防滑系统 / 稳定性控制	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
日本	colt	2005	自动巡航	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
日本	colt	2005	电子调节悬挂系统	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
日本	colt	2005	四轮转向系统 / 电子动力转向	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
日本	colt	2005	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
日本	colt	2005	液压控制辅助功能	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
日本	colt	2005	主动偏航控制系统/主动中央差速器	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
日本	colt	2005	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
日本	colt	2005	空调	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
日本	colt	2005	简易线路系统	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
日本	colt	2005	预览距离	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
日本	colt	2005	路线保持	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
日本	colt	2005	前后监视器	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
日本	colt	2005	mics	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
日本	colt	2005	距离警告	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
日本	colt	2005	开顶	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
日本	colt	2005	空调逆变器	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
日本	colt	2005	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
日本	colt	2005	轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
日本	colt	2005	摄影机	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A

日本	colt	2005	仪表	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
日本	colt	2005	显示屏	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
日本	colt	2005	转向角传感器	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
日本	colt	2005	4 轮驱动	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
日本	colt	2005	动力门	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
日本	colt	2005	无钥匙操作	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
日本	格蓝迪	2004	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
日本	格蓝迪	2004	晶片防盗装置	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
日本	格蓝迪	2004	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合 变速箱	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
日本	格蓝迪	2004	分动箱/es4	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
日本	格蓝迪	2004	补助防滑系统 / 稳定性控制	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
日本	格蓝迪	2004	自动巡航	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
日本	格蓝迪	2004	电子调节悬挂系统	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
日本	格蓝迪	2004	四轮转向系统 / 电子动力转向	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
日本	格蓝迪	2004	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动 稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
日本	格蓝迪	2004	液压控制辅助功能	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
日本	格蓝迪	2004	主动偏航控制系统/主动中央差速器	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
日本	格蓝迪	2004	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
日本	格蓝迪	2004	空调	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
日本	格蓝迪	2004	简易线路系统	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
日本	格蓝迪	2004	预览距离	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
日本	格蓝迪	2004	路线保持	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
日本	格蓝迪	2004	前后监视器	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
日本	格蓝迪	2004	mics	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
日本	格蓝迪	2004	距离警告	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
日本	格蓝迪	2004	开顶	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
日本	格蓝迪	2004	空调逆变器	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
日本	格蓝迪	2004	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A

日本	格蓝迪	2004	轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
日本	格蓝迪	2004	摄影机	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
日本	格蓝迪	2004	仪表	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
日本	格蓝迪	2004	显示屏	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
日本	格蓝迪	2004	转向角传感器	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
日本	格蓝迪	2004	4 轮驱动	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
日本	格蓝迪	2004	动力门	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
日本	格蓝迪	2004	无钥匙操作	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
日本	(其他的 : 19xx - 2005年)	19xx - 2002	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
日本	(其他的 : 19xx - 2005年)	19xx - 2002	晶片防盗装置	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
日本	(其他的 : 19xx - 2005年)	19xx - 2002	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合变速箱	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
日本	(其他的 : 19xx - 2005年)	19xx - 2002	分动箱/es4	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
日本	(其他的 : 19xx - 2005年)	19xx - 2002	补助防滑系统 / 稳定性控制	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
日本	(其他的 : 19xx - 2005年)	19xx - 2002	自动巡航	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
日本	(其他的 : 19xx - 2005年)	19xx - 2002	电子调节悬挂系统	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
日本	(其他的 : 19xx - 2005年)	19xx - 2002	四轮转向系统 / 电子动力转向	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
日本	(其他的 : 19xx - 2005年)	19xx - 2002	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
日本	(其他的 : 19xx - 2005年)	19xx - 2002	液压控制辅助功能	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
日本	(其他的 : 19xx - 2005年)	19xx - 2002	主动偏航控制系统/主动中央差速器	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
日本	(其他的 : 19xx - 2005年)	19xx - 2002	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
日本	(其他的 : 19xx - 2005年)	19xx - 2002	空调	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
日本	(其他的 : 19xx - 2005年)	19xx - 2002	简易线路系统	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A

日本	(其他的 : 19xx - 2005年)	19xx - 2002	预览距离	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
日本	(其他的 : 19xx - 2005年)	19xx - 2002	路线保持	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
日本	(其他的 : 19xx - 2005年)	19xx - 2002	前后监视器	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
日本	(其他的 : 19xx - 2005年)	19xx - 2002	mics	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
日本	(其他的 : 19xx - 2005年)	19xx - 2002	距离警告	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
日本	(其他的 : 19xx - 2005年)	19xx - 2002	开顶	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
日本	(其他的 : 19xx - 2005年)	19xx - 2002	空调逆变器	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
日本	(其他的 : 19xx - 2005年)	19xx - 2002	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
日本	(其他的 : 19xx - 2005年)	19xx - 2002	轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
日本	(其他的 : 19xx - 2005年)	19xx - 2002	摄影机	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
日本	(其他的 : 19xx - 2005年)	19xx - 2002	仪表	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
日本	(其他的 : 19xx - 2005年)	19xx - 2002	显示屏	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
日本	(其他的 : 19xx - 2005年)	19xx - 2002	转向角传感器	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
日本	(其他的 : 19xx - 2005年)	19xx - 2002	4 轮驱动	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
日本	(其他的 : 19xx - 2005年)	19xx - 2002	动力门	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
日本	(其他的 : 19xx - 2005年)	19xx - 2002	无钥匙操作	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
日本	(其他的 : 19xx - 2005年)	2003	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
日本	(其他的 : 19xx - 2005年)	2003	晶片防盗装置	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
日本	(其他的 : 19xx - 2005年)	2003	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A

日本	(其他的 : 19xx - 2005年)	2003	分动箱/es4	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
日本	(其他的 : 19xx - 2005年)	2003	补助防滑系统 / 稳定性控制	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
日本	(其他的 : 19xx - 2005年)	2003	自动巡航	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
日本	(其他的 : 19xx - 2005年)	2003	电子调节悬挂系统	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
日本	(其他的 : 19xx - 2005年)	2003	四轮转向系统 / 电子动力转向	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
日本	(其他的 : 19xx - 2005年)	2003	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
日本	(其他的 : 19xx - 2005年)	2003	液压控制辅助功能	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
日本	(其他的 : 19xx - 2005年)	2003	主动偏航控制系统/主动中央差速器	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
日本	(其他的 : 19xx - 2005年)	2003	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
日本	(其他的 : 19xx - 2005年)	2003	空调	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
日本	(其他的 : 19xx - 2005年)	2003	简易线路系统	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
日本	(其他的 : 19xx - 2005年)	2003	预览距离	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
日本	(其他的 : 19xx - 2005年)	2003	路线保持	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
日本	(其他的 : 19xx - 2005年)	2003	前后监视器	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
日本	(其他的 : 19xx - 2005年)	2003	mics	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
日本	(其他的 : 19xx - 2005年)	2003	距离警告	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
日本	(其他的 : 19xx - 2005年)	2003	开顶	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
日本	(其他的 : 19xx - 2005年)	2003	空调逆变器	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
日本	(其他的 : 19xx - 2005年)	2003	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
日本	(其他的 : 19xx - 2005年)	2003	轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
日本	(其他的 : 19xx - 2005年)	2003	摄影机	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
日本	(其他的 : 19xx - 2005年)	2003	仪表	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
日本	(其他的 : 19xx - 2005年)	2003	显示屏	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
日本	(其他的 : 19xx - 2005年)	2003	转向角传感器	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
日本	(其他的 : 19xx - 2005年)	2003	4 轮驱动	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
日本	(其他的 : 19xx - 2005年)	2003	动力门	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
日本	(其他的 : 19xx - 2005年)	2003	无钥匙操作	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
日本	(其他的 : 19xx - 2005年)	2004	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
日本	(其他的 : 19xx - 2005年)	2004	晶片防盗装置	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
日本	(其他的 : 19xx - 2005年)	2004	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合变速箱	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A

日本	(其他的 : 19xx - 2005年)	2004	分动箱/es4	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
日本	(其他的 : 19xx - 2005年)	2004	补助防滑系统 / 稳定性控制	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
日本	(其他的 : 19xx - 2005年)	2004	自动巡航	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
日本	(其他的 : 19xx - 2005年)	2004	电子调节悬挂系统	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
日本	(其他的 : 19xx - 2005年)	2004	四轮转向系统 / 电子动力转向	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
日本	(其他的 : 19xx - 2005年)	2004	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
日本	(其他的 : 19xx - 2005年)	2004	液压控制辅助功能	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
日本	(其他的 : 19xx - 2005年)	2004	主动偏航控制系统/主动中央差速器	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
日本	(其他的 : 19xx - 2005年)	2004	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
日本	(其他的 : 19xx - 2005年)	2004	空调	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
日本	(其他的 : 19xx - 2005年)	2004	简易线路系统	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
日本	(其他的 : 19xx - 2005年)	2004	预览距离	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
日本	(其他的 : 19xx - 2005年)	2004	路线保持	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
日本	(其他的 : 19xx - 2005年)	2004	前后监视器	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
日本	(其他的 : 19xx - 2005年)	2004	mics	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
日本	(其他的 : 19xx - 2005年)	2004	距离警告	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
日本	(其他的 : 19xx - 2005年)	2004	开顶	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
日本	(其他的 : 19xx - 2005年)	2004	空调逆变器	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
日本	(其他的 : 19xx - 2005年)	2004	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
日本	(其他的 : 19xx - 2005年)	2004	轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
日本	(其他的 : 19xx - 2005年)	2004	摄影机	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
日本	(其他的 : 19xx - 2005年)	2004	仪表	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
日本	(其他的 : 19xx - 2005年)	2004	显示屏	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
日本	(其他的 : 19xx - 2005年)	2004	转向角传感器	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
日本	(其他的 : 19xx - 2005年)	2004	4 轮驱动	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
日本	(其他的 : 19xx - 2005年)	2004	动力门	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
日本	(其他的 : 19xx - 2005年)	2004	无钥匙操作	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
日本	(其他的 : 19xx - 2005年)	2005	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
日本	(其他的 : 19xx - 2005年)	2005	晶片防盗装置	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A

日本	(其他的 : 19xx - 2005年)	2005	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合变速箱	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
日本	(其他的 : 19xx - 2005年)	2005	分动箱/es4	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
日本	(其他的 : 19xx - 2005年)	2005	补助防滑系统 / 稳定性控制	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
日本	(其他的 : 19xx - 2005年)	2005	自动巡航	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
日本	(其他的 : 19xx - 2005年)	2005	电子调节悬挂系统	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
日本	(其他的 : 19xx - 2005年)	2005	四轮转向系统 / 电子动力转向	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
日本	(其他的 : 19xx - 2005年)	2005	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
日本	(其他的 : 19xx - 2005年)	2005	液压控制辅助功能	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
日本	(其他的 : 19xx - 2005年)	2005	主动偏航控制系统/主动中央差速器	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
日本	(其他的 : 19xx - 2005年)	2005	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
日本	(其他的 : 19xx - 2005年)	2005	空调	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
日本	(其他的 : 19xx - 2005年)	2005	简易线路系统	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
日本	(其他的 : 19xx - 2005年)	2005	预览距离	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
日本	(其他的 : 19xx - 2005年)	2005	路线保持	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
日本	(其他的 : 19xx - 2005年)	2005	前后监视器	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
日本	(其他的 : 19xx - 2005年)	2005	mics	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
日本	(其他的 : 19xx - 2005年)	2005	距离警告	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
日本	(其他的 : 19xx - 2005年)	2005	开顶	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
日本	(其他的 : 19xx - 2005年)	2005	空调逆变器	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
日本	(其他的 : 19xx - 2005年)	2005	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
日本	(其他的 : 19xx - 2005年)	2005	轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
日本	(其他的 : 19xx - 2005年)	2005	摄影机	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
日本	(其他的 : 19xx - 2005年)	2005	仪表	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
日本	(其他的 : 19xx - 2005年)	2005	显示屏	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
日本	(其他的 : 19xx - 2005年)	2005	转向角传感器	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
日本	(其他的 : 19xx - 2005年)	2005	4 轮驱动	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
日本	(其他的 : 19xx - 2005年)	2005	动力门	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A

日本	(其他的：19xx - 2005年)	2005	无钥匙操作	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
日本	帕杰罗 mini	2006	多点式燃油喷射	√	√	√	√	NULL	√		
日本	帕杰罗 mini	2006	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	NULL	√		
日本	帕杰罗 mini	2006	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	NULL	√		
日本	帕杰罗 mini	2006	srs-安全气囊	√	√	√	√	NULL	√		
日本	帕杰罗 mini	2006	简易线路系统	√	√	√	√	NULL	√		
日本	帕杰罗 mini	2009	多点式燃油喷射	√	√	√	√	NULL	√		
日本	帕杰罗 mini	2009	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	NULL	√		
日本	帕杰罗 mini	2009	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	NULL	√		
日本	帕杰罗 mini	2009	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		
日本	帕杰罗 mini	2009	简易线路系统	√	√	√	√	NULL	√		
日本	帕杰罗 mini	2010	多点式燃油喷射	√	√	√	√	NULL	√		
日本	帕杰罗 mini	2010	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	NULL	√		
日本	帕杰罗 mini	2010	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	NULL	√		
日本	帕杰罗 mini	2010	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		
日本	帕杰罗 mini	2010	简易线路系统	√	√	√	√	NULL	√		
日本	帕杰罗 mini	2011	多点式燃油喷射	√	√	√	√	NULL	√		
日本	帕杰罗 mini	2011	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	NULL	√		
日本	帕杰罗 mini	2011	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	NULL	√		
日本	帕杰罗 mini	2011	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		
日本	帕杰罗 mini	2011	简易线路系统	√	√	√	√	NULL	√		
日本	minicab/townbox	2006	多点式燃油喷射	√	√	√	√	NULL	√		
日本	minicab/townbox	2006	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	NULL	√		
日本	minicab/townbox	2006	srs-安全气囊	√	√	√	√	NULL	√		
日本	minicab/townbox	2006	简易线路系统	√	√	√	√	NULL	√		

日本	minicab/townbox	2007	多点式燃油喷射	√	√	√	√	NULL	√		
日本	minicab/townbox	2007	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	NULL	√		
日本	minicab/townbox	2007	srs-安全气囊	√	√	√	√	NULL	√		
日本	minicab/townbox	2007	简易线路系统	√	√	√	√	NULL	√		
日本	minicab/townbox	2008	多点式燃油喷射	√	√	√	√	NULL	√		
日本	minicab/townbox	2008	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	NULL	√		
日本	minicab/townbox	2008	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	NULL	√		
日本	minicab/townbox	2008	srs-安全气囊	√	√	√	√	NULL	√		
日本	minicab/townbox	2008	简易线路系统	√	√	√	√	NULL	√		
日本	minicab/townbox	2009	多点式燃油喷射	√	√	√	√	NULL	√		
日本	minicab/townbox	2009	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	NULL	√		
日本	minicab/townbox	2009	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	NULL	√		
日本	minicab/townbox	2009	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		
日本	minicab/townbox	2009	简易线路系统	√	√	√	√	NULL	√		
日本	minicab/townbox	2006	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	NULL	√		
日本	minicab/townbox	2007	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	NULL	√		
日本	minicab/townbox	2010	多点式燃油喷射	√	√	√	√	NULL	√		
日本	minicab/townbox	2010	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	NULL	√		
日本	minicab/townbox	2010	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	NULL	√		
日本	minicab/townbox	2010	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		
日本	minicab/townbox	2010	简易线路系统	√	√	√	√	NULL	√		
日本	minicab/townbox	2011	多点式燃油喷射	√	√	√	√	NULL	√		
日本	minicab/townbox	2011	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	NULL	√		
日本	minicab/townbox	2011	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	NULL	√		
日本	minicab/townbox	2011	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		

日本	minicab/townbox	2011	简易线路系统	√	√	√	√	NULL	√		
日本	帕杰罗 (v6#, v7#)	2006	多点式燃油喷射	√	√	√	√	NULL	√		
日本	帕杰罗 (v6#, v7#)	2006	晶片防盗装置	√	√	√	√	NULL	√		
日本	帕杰罗 (v6#, v7#)	2006	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	NULL	√		
日本	帕杰罗 (v6#, v7#)	2006	分动箱/es4	√	√	√	√	NULL	√		
日本	帕杰罗 (v6#, v7#)	2006	补助防滑系统 / 稳定性控制	√	√	√	√	NULL	√		
日本	帕杰罗 (v6#, v7#)	2006	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	NULL	√		
日本	帕杰罗 (v6#, v7#)	2006	srs-安全气囊	√	√	√	√	NULL	√		
日本	帕杰罗 (v6#, v7#)	2006	空调	√	√	√	√	NULL	√		
日本	帕杰罗 (v6#, v7#)	2006	简易线路系统	√	√	√	√	NULL	√		
日本	帕杰罗 (v6#, v7#)	2006	自动巡航	√	√	√	√	NULL	√		
日本	蓝瑟	2006	多点式燃油喷射	√	√	√	√	NULL	√		
日本	蓝瑟	2006	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	NULL	√		
日本	蓝瑟	2006	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	NULL	√		
日本	蓝瑟	2006	srs-安全气囊	√	√	√	√	NULL	√		
日本	蓝瑟	2006	空调	√	√	√	√	NULL	√		
日本	蓝瑟	2006	简易线路系统	√	√	√	√	NULL	√		
日本	蓝瑟	2007	多点式燃油喷射	√	√	√	√	NULL	√		
日本	蓝瑟	2007	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	NULL	√		
日本	蓝瑟	2007	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	NULL	√		
日本	蓝瑟	2007	srs-安全气囊	√	√	√	√	NULL	√		
日本	蓝瑟	2007	空调	√	√	√	√	NULL	√		
日本	蓝瑟	2007	简易线路系统	√	√	√	√	NULL	√		
日本	minica	2006	多点式燃油喷射	√	√	√	√	NULL	√		
日本	minica	2006	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	NULL	√		
日本	minica	2006	srs-安全气囊	√	√	√	√	NULL	√		
日本	minica	2006	简易线路系统	√	√	√	√	NULL	√		

日本	ek-wagon (h81w)	2006	多点式燃油喷射	√	√	√	√	NULL	√		
日本	ek-wagon (h81w)	2006	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器 变速箱	√	√	√	√	NULL	√		
日本	ek-wagon (h81w)	2006	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动 稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	NULL	√		
日本	ek-wagon (h81w)	2006	srs-安全气囊	√	√	√	√	NULL	√		
日本	ek-wagon (h81w)	2006	简易线路系统	√	√	√	√	NULL	√		
日本	ek-wagon (h82w)	2007	多点式燃油喷射	√	√	√	√	NULL	√		
日本	ek-wagon (h82w)	2007	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器 变速箱	√	√	√	√	NULL	√		
日本	ek-wagon (h82w)	2007	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动 稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	NULL	√		
日本	ek-wagon (h82w)	2007	srs-安全气囊	√	√	√	√	NULL	√		
日本	ek-wagon (h82w)	2007	简易线路系统	√	√	√	√	NULL	√		
日本	ek-wagon (h82w)	2009	多点式燃油喷射	√	√	√	√	NULL	√		
日本	ek-wagon (h82w)	2009	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器 变速箱	√	√	√	√	NULL	√		
日本	ek-wagon (h82w)	2009	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动 稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	NULL	√		
日本	ek-wagon (h82w)	2009	srs-安全气囊	√	√	√	√	NULL	√		
日本	ek-wagon (h82w)	2009	简易线路系统	√	√	√	√	NULL	√		
日本	ek-wagon (h82w)	2010	多点式燃油喷射	√	√	√	√	NULL	√		
日本	ek-wagon (h82w)	2010	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器 变速箱	√	√	√	√	NULL	√		
日本	ek-wagon (h82w)	2010	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动 稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	NULL	√		
日本	ek-wagon (h82w)	2010	srs-安全气囊	√	√	√	√	NULL	√		
日本	ek-wagon (h82w)	2010	简易线路系统	√	√	√	√	NULL	√		
日本	ek-wagon (h82w)	2011	多点式燃油喷射	√	√	√	√	NULL	√		
日本	ek-wagon (h82w)	2011	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器 变速箱	√	√	√	√	NULL	√		
日本	ek-wagon (h82w)	2011	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动 稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	NULL	√		
日本	ek-wagon (h82w)	2011	srs-安全气囊	√	√	√	√	NULL	√		
日本	ek-wagon (h82w)	2011	简易线路系统	√	√	√	√	NULL	√		
日本	ek-wagon (h82w)	2013	多点式燃油喷射	√	√	√	√	NULL	√		

日本	ek-wagon (h82w)	2013	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	NULL	√		
日本	ek-wagon (h82w)	2013	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	NULL	√		
日本	ek-wagon (h82w)	2013	srs-安全气囊	√	√	√	√	NULL	√		
日本	ek-wagon (h82w)	2013	简易线路系统	√	√	√	√	NULL	√		
日本	i(アイ)	2006	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP035, SP01E	
日本	i(アイ)	2006	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	√	√	SP035	
日本	i(アイ)	2006	四轮转向系统 / 电子动力转向	√	√	√	√	√	√		
日本	i(アイ)	2006	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√		
日本	i(アイ)	2006	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		
日本	i(アイ)	2006	空调	√	√	√	√	√	√		
日本	i(アイ)	2006	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP031, SP032, SP04C, SP04D, SP04E	SP050, SP051
日本	i(アイ)	2006	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C	
日本	i(アイ)	2006	lin	√	√	√	√				
日本	i(アイ)	2006	无钥匙操作	√	√	√	√	√	√	SP033, SP03F, SP010	
日本	i(アイ)	2007	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP035, SP01E	
日本	i(アイ)	2007	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	√	√	SP035	
日本	i(アイ)	2007	四轮转向系统 / 电子动力转向	√	√	√	√	√	√		
日本	i(アイ)	2007	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√		
日本	i(アイ)	2007	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		
日本	i(アイ)	2007	空调	√	√	√	√	√	√		
日本	i(アイ)	2007	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP031, SP032, SP04C, SP04D, SP04E	SP050, SP051
日本	i(アイ)	2007	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C	
日本	i(アイ)	2007	lin	√	√	√	√				

日本	i(アイ)	2010	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	√	√	SP035	
日本	i(アイ)	2010	四轮转向系统 / 电子动力转向	√	√	√	√	√	√		
日本	i(アイ)	2010	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√		
日本	i(アイ)	2010	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		
日本	i(アイ)	2010	空调	√	√	√	√	√	√		
日本	i(アイ)	2010	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP031, SP032, SP04C, SP04D, SP04E	SP050, SP051
日本	i(アイ)	2010	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C	
日本	i(アイ)	2010	lin	√	√	√	√				
日本	i(アイ)	2010	无钥匙操作	√	√	√	√	√	√	SP033, SP03F, SP010	
日本	i(アイ)	2011	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP035, SP01E	
日本	i(アイ)	2011	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	√	√	SP035	
日本	i(アイ)	2011	四轮转向系统 / 电子动力转向	√	√	√	√	√	√		
日本	i(アイ)	2011	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√		
日本	i(アイ)	2011	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		
日本	i(アイ)	2011	空调	√	√	√	√	√	√		
日本	i(アイ)	2011	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP031, SP032, SP04C, SP04D, SP04E	SP050, SP051
日本	i(アイ)	2011	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C	
日本	i(アイ)	2011	lin	√	√	√	√				
日本	i(アイ)	2011	无钥匙操作	√	√	√	√	√	√	SP033, SP03F, SP010	
日本	i(アイ)	2013	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP035, SP01E	
日本	i(アイ)	2013	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	√	√	SP035	
日本	i(アイ)	2013	四轮转向系统 / 电子动力转向	√	√	√	√	√	√		
日本	i(アイ)	2013	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√		
日本	i(アイ)	2013	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		

日本	i(アイ)	2013	空调	√	√	√	√	√	√		
日本	i(アイ)	2013	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP031, SP032, SP04C, SP04D, SP04E	SP050, SP051
日本	i(アイ)	2013	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C	
日本	i(アイ)	2013	lin	√	√	√	√				
日本	i(アイ)	2013	无钥匙操作	√	√	√	√	√	√	SP033, SP03F, SP010	
日本	帕杰罗 (v8#, v9#)	2007	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP035, SP01E, SP008, SP00A	
日本	帕杰罗 (v8#, v9#)	2007	晶片防盗装置	√	√	√	√	NULL	√		
日本	帕杰罗 (v8#, v9#)	2007	分动箱/es4	√	√	√	√	NULL	√		
日本	帕杰罗 (v8#, v9#)	2007	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	NULL	√		
日本	帕杰罗 (v8#, v9#)	2007	液压控制辅助功能	√	√	√	√	NULL	√		
日本	帕杰罗 (v8#, v9#)	2007	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		
日本	帕杰罗 (v8#, v9#)	2007	空调	√	√	√	√	√	√		
日本	帕杰罗 (v8#, v9#)	2007	简易线路系统	√	√	√	√	NULL	√		
日本	帕杰罗 (v8#, v9#)	2007	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	NULL	√		
日本	帕杰罗 (v8#, v9#)	2007	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C	
日本	帕杰罗 (v8#, v9#)	2007	显示屏	√	√	√	√	NULL	√		
日本	帕杰罗 (v8#, v9#)	2008	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP035, SP01E, SP008, SP00A	
日本	帕杰罗 (v8#, v9#)	2008	晶片防盗装置	√	√	√	√	NULL	√		
日本	帕杰罗 (v8#, v9#)	2008	分动箱/es4	√	√	√	√	NULL	√		
日本	帕杰罗 (v8#, v9#)	2008	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	NULL	√		
日本	帕杰罗 (v8#, v9#)	2008	液压控制辅助功能	√	√	√	√	NULL	√		
日本	帕杰罗 (v8#, v9#)	2008	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		
日本	帕杰罗 (v8#, v9#)	2008	空调	√	√	√	√	√	√		
日本	帕杰罗 (v8#, v9#)	2008	简易线路系统	√	√	√	√	NULL	√		

日本	帕杰罗 (v8#, v9#)	2008	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	NULL	√		
日本	帕杰罗 (v8#, v9#)	2008	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C	
日本	帕杰罗 (v8#, v9#)	2008	显示屏	√	√	√	√	NULL	√		
日本	帕杰罗 (v8#, v9#)	2007	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器 变速箱	√	√	√	√	√	√	SP035, SP041	
日本	帕杰罗 (v8#, v9#)	2008	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器 变速箱	√	√	√	√	√	√	SP035, SP041	
日本	帕杰罗 (v8#, v9#)	2009	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP035, SP01E, SP008, SP00A	
日本	帕杰罗 (v8#, v9#)	2009	晶片防盗装置	√	√	√	√	√	√		
日本	帕杰罗 (v8#, v9#)	2009	分动箱/es4	√	√	√	√	√	√		
日本	帕杰罗 (v8#, v9#)	2009	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动 稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	NULL	√		
日本	帕杰罗 (v8#, v9#)	2009	液压控制辅助功能	√	√	√	√	NULL	√		
日本	帕杰罗 (v8#, v9#)	2009	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		
日本	帕杰罗 (v8#, v9#)	2009	空调	√	√	√	√	√	√		
日本	帕杰罗 (v8#, v9#)	2009	简易线路系统	√	√	√	√	NULL	√		
日本	帕杰罗 (v8#, v9#)	2009	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	NULL	√		
日本	帕杰罗 (v8#, v9#)	2009	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C	
日本	帕杰罗 (v8#, v9#)	2009	显示屏	√	√	√	√	NULL	√		
日本	帕杰罗 (v8#, v9#)	2008	自动巡航	√	√	√	√		√		
日本	帕杰罗 (v8#, v9#)	2009	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器 变速箱	√	√	√	√	√	√	SP035, SP041	
日本	帕杰罗 (v8#, v9#)	2009	自动巡航	√	√	√	√		√		
日本	帕杰罗 (v8#, v9#)	2007	自动巡航	√	√	√	√		√		
日本	帕杰罗 (v8#, v9#)	2009	lin	√	√	√	√			SP038	
日本	帕杰罗 (v8#, v9#)	2009	can/lin/sws 转换器	√	√	√	√	√	√	SP04C, SP04D	
日本	帕杰罗 (v8#, v9#)	2010	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP035, SP01E, SP008, SP00A	
日本	帕杰罗 (v8#, v9#)	2010	晶片防盗装置	√	√	√	√	√	√		

日本	帕杰罗 (v8#, v9#)	2010	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	√	√	SP035, SP041	
日本	帕杰罗 (v8#, v9#)	2010	分动箱/es4	√	√	√	√	√	√		
日本	帕杰罗 (v8#, v9#)	2010	自动巡航	√	√	√	√		√		
日本	帕杰罗 (v8#, v9#)	2010	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	NULL	√		
日本	帕杰罗 (v8#, v9#)	2010	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		
日本	帕杰罗 (v8#, v9#)	2010	空调	√	√	√	√	√	√		
日本	帕杰罗 (v8#, v9#)	2010	简易线路系统	√	√	√	√	NULL	√		
日本	帕杰罗 (v8#, v9#)	2010	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	NULL	√		
日本	帕杰罗 (v8#, v9#)	2010	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C	
日本	帕杰罗 (v8#, v9#)	2010	显示屏	√	√	√	√	NULL	√		
日本	帕杰罗 (v8#, v9#)	2010	lin	√	√	√	√			SP038	
日本	帕杰罗 (v8#, v9#)	2010	can/lin/sws 转换器	√	√	√	√	√	√	SP04C, SP04D	
日本	帕杰罗 (v8#, v9#)	2011	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP035, SP01E, SP008, SP00A	
日本	帕杰罗 (v8#, v9#)	2011	晶片防盗装置	√	√	√	√	√	√		
日本	帕杰罗 (v8#, v9#)	2011	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	√	√	SP035, SP041	
日本	帕杰罗 (v8#, v9#)	2011	分动箱/es4	√	√	√	√	√	√		
日本	帕杰罗 (v8#, v9#)	2011	自动巡航	√	√	√	√		√		
日本	帕杰罗 (v8#, v9#)	2011	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	NULL	√		
日本	帕杰罗 (v8#, v9#)	2011	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		
日本	帕杰罗 (v8#, v9#)	2011	空调	√	√	√	√	√	√		
日本	帕杰罗 (v8#, v9#)	2011	简易线路系统	√	√	√	√	NULL	√		
日本	帕杰罗 (v8#, v9#)	2011	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	NULL	√		
日本	帕杰罗 (v8#, v9#)	2011	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C	
日本	帕杰罗 (v8#, v9#)	2011	显示屏	√	√	√	√	NULL	√		
日本	帕杰罗 (v8#, v9#)	2011	lin	√	√	√	√			SP038	

日本	帕杰罗 (v8#, v9#)	2011	can/lin/sws 转换器	√	√	√	√	√	√	SP04C, SP04D	
日本	帕杰罗 (v8#, v9#)	2008	lin	√	√	√	√			SP038	
日本	帕杰罗 (v8#, v9#)	2008	can/lin/sws 转换器	√	√	√	√	√	√	SP04C, SP04D	
日本	帕杰罗 (v8#, v9#)	2012	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP035, SP01E, SP008, SP00A	
日本	帕杰罗 (v8#, v9#)	2012	晶片防盗装置	√	√	√	√	√	√		
日本	帕杰罗 (v8#, v9#)	2012	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	√	√	SP035, SP041	
日本	帕杰罗 (v8#, v9#)	2012	分动箱/es4	√	√	√	√	√	√		
日本	帕杰罗 (v8#, v9#)	2012	自动巡航	√	√	√	√		√		
日本	帕杰罗 (v8#, v9#)	2012	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	NULL	√		
日本	帕杰罗 (v8#, v9#)	2012	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		
日本	帕杰罗 (v8#, v9#)	2012	空调	√	√	√	√	√	√		
日本	帕杰罗 (v8#, v9#)	2012	简易线路系统	√	√	√	√	NULL	√		
日本	帕杰罗 (v8#, v9#)	2012	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	NULL	√		
日本	帕杰罗 (v8#, v9#)	2012	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C	
日本	帕杰罗 (v8#, v9#)	2012	显示屏	√	√	√	√	NULL	√		
日本	帕杰罗 (v8#, v9#)	2012	lin	√	√	√	√			SP038	
日本	帕杰罗 (v8#, v9#)	2012	can/lin/sws 转换器	√	√	√	√	√	√	SP04C, SP04D	
日本	colt	2006	多点式燃油喷射	√	√	√	√	NULL	√		
日本	colt	2006	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	NULL	√		
日本	colt	2006	四轮转向系统 / 电子动力转向	√	√	√	√	NULL	√		
日本	colt	2006	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√		
日本	colt	2006	srs-安全气囊	√	√	√	√	NULL	√		
日本	colt	2006	空调	√	√	√	√	NULL	√		
日本	colt	2006	简易线路系统	√	√	√	√	NULL	√		
日本	colt	2006	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	NULL	√		
日本	colt	2006	仪表	√	√	√	√	NULL	√		
日本	colt plus	2006	多点式燃油喷射	√	√	√	√	NULL	√		

日本	colt plus	2006	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	NULL	√		
日本	colt plus	2006	四轮转向系统 / 电子动力转向	√	√	√	√	NULL	√		
日本	colt plus	2006	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	NULL	√		
日本	colt plus	2006	srs-安全气囊	√	√	√	√	NULL	√		
日本	colt plus	2006	空调	√	√	√	√	NULL	√		
日本	colt plus	2006	简易线路系统	√	√	√	√	NULL	√		
日本	colt plus	2006	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	NULL	√		
日本	colt plus	2006	仪表	√	√	√	√	NULL	√		
日本	colt plus	2006	动力门	√	√	√	√	NULL	√		
日本	蓝瑟	2008	多点式燃油喷射	√	√	√	√	NULL	√		
日本	蓝瑟	2008	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	NULL	√		
日本	蓝瑟	2008	srs-安全气囊	√	√	√	√	NULL	√		
日本	蓝瑟	2008	简易线路系统	√	√	√	√	NULL	√		
日本	蓝瑟	2009	多点式燃油喷射	√	√	√	√	NULL	√		
日本	蓝瑟	2009	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	NULL	√		
日本	蓝瑟	2009	srs-安全气囊	√	√	√	√	NULL	√		
日本	蓝瑟	2009	简易线路系统	√	√	√	√	NULL	√		
日本	蓝瑟	2008	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	NULL	√		
日本	蓝瑟	2009	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	NULL	√		
日本	蓝瑟	2009	空调	√	√	√	√	NULL	√		
日本	蓝瑟	2008	空调	√	√	√	√	NULL	√		
日本	蓝瑟 wagon	2006	多点式燃油喷射	√	√	√	√	NULL	√		
日本	蓝瑟 wagon	2006	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	NULL	√		
日本	蓝瑟 wagon	2006	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	NULL	√		
日本	蓝瑟 wagon	2006	srs-安全气囊	√	√	√	√	NULL	√		
日本	蓝瑟 wagon	2006	空调	√	√	√	√	NULL	√		
日本	蓝瑟 wagon	2006	简易线路系统	√	√	√	√	NULL	√		

日本	蓝瑟 wagon	2007	多点式燃油喷射	√	√	√	√	NULL	√		
日本	蓝瑟 wagon	2007	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	NULL	√		
日本	蓝瑟 wagon	2007	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	NULL	√		
日本	蓝瑟 wagon	2007	srs-安全气囊	√	√	√	√	NULL	√		
日本	蓝瑟 wagon	2007	空调	√	√	√	√	NULL	√		
日本	蓝瑟 wagon	2007	简易线路系统	√	√	√	√	NULL	√		
日本	欧蓝德 (cw#)	2006	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP035, SP01E, SP00A, SP008	SP04F, SP04B
日本	欧蓝德 (cw#)	2006	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	√	√	SP015, SP011, SP014	
日本	欧蓝德 (cw#)	2006	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP03B	
日本	欧蓝德 (cw#)	2006	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		
日本	欧蓝德 (cw#)	2006	空调	√	√	√	√	√	√		
日本	欧蓝德 (cw#)	2006	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP037, SP008, SP04C, SP04D, SP04E	SP04F, SP04B, SP050, SP051
日本	欧蓝德 (cw#)	2006	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP021	
日本	欧蓝德 (cw#)	2006	转向角传感器	√	√	√	√		√	SP03A	
日本	欧蓝德 (cw#)	2006	4 轮驱动	√	√	√	√	√	√	SP041	
日本	欧蓝德 (cw#)	2006	音响	√	√	√	√	√	√		
日本	欧蓝德 (cw#)	2006	lin	√	√	√	√			SP038	
日本	欧蓝德 (cw#)	2006	lin	√	√	√	√				
日本	欧蓝德 (cw#)	2006	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP02D, SP02A, SP03F, SP010, SP016, SP017, SP00A, SP008	
日本	欧蓝德 (cw#)	2006	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP02C, SP02D, SP030, SP016, SP017, SP002, SP00A, SP008	
日本	欧蓝德 (cw#)	2007	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP035, SP01E, SP00A, SP008	SP04F, SP04B

日本	欧蓝德 (cw#)	2007	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	√	√	SP015, SP011, SP014	
日本	欧蓝德 (cw#)	2007	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP03B	
日本	欧蓝德 (cw#)	2007	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		
日本	欧蓝德 (cw#)	2007	空调	√	√	√	√	√	√		
日本	欧蓝德 (cw#)	2007	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP037, SP008, SP04C, SP04D, SP04E	SP04F, SP04B, SP050, SP051
日本	欧蓝德 (cw#)	2007	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP021	
日本	欧蓝德 (cw#)	2007	转向角传感器	√	√	√	√		√	SP03A	
日本	欧蓝德 (cw#)	2007	4 轮驱动	√	√	√	√	√	√	SP041	
日本	欧蓝德 (cw#)	2007	音响	√	√	√	√	√	√		
日本	欧蓝德 (cw#)	2007	lin	√	√	√	√			SP038	
日本	欧蓝德 (cw#)	2007	lin	√	√	√	√				
日本	欧蓝德 (cw#)	2007	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP02D, SP02A, SP03F, SP010, SP016, SP017, SP00A, SP008	
日本	欧蓝德 (cw#)	2007	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP02C, SP02D, SP030, SP016, SP017, SP002, SP00A, SP008	
日本	欧蓝德 (cw#)	2008	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP035, SP01E, SP00A, SP008	SP04F, SP04B
日本	欧蓝德 (cw#)	2008	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	√	√	SP015, SP011, SP014	
日本	欧蓝德 (cw#)	2008	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP03B	
日本	欧蓝德 (cw#)	2008	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		
日本	欧蓝德 (cw#)	2008	空调	√	√	√	√	√	√		
日本	欧蓝德 (cw#)	2008	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP037, SP008, SP04C, SP04D, SP04E	SP04F, SP04B, SP050, SP051
日本	欧蓝德 (cw#)	2008	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP021	
日本	欧蓝德 (cw#)	2008	转向角传感器	√	√	√	√		√	SP03A	
日本	欧蓝德 (cw#)	2008	4 轮驱动	√	√	√	√	√	√	SP041	

日本	欧蓝德 (cw#)	2008	音响导航显示屏	√	√	√	√	√	√		
日本	欧蓝德 (cw#)	2008	音响	√	√	√	√	√	√		
日本	欧蓝德 (cw#)	2008	lin	√	√	√	√			SP038	
日本	欧蓝德 (cw#)	2008	lin	√	√	√	√				
日本	欧蓝德 (cw#)	2008	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP02D, SP02A, SP03F, SP010, SP016, SP017, SP00A, SP008	
日本	欧蓝德 (cw#)	2008	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP02C, SP02D, SP030, SP016, SP017, SP002, SP00A, SP008	
日本	欧蓝德 (cw#)	2009	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP035, SP01E, SP00A, SP008	SP04F, SP04B
日本	欧蓝德 (cw#)	2009	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	√	√	SP015, SP011, SP014	
日本	欧蓝德 (cw#)	2009	自动巡航	√	√	√	√		√		
日本	欧蓝德 (cw#)	2009	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP03B	
日本	欧蓝德 (cw#)	2009	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		
日本	欧蓝德 (cw#)	2009	空调	√	√	√	√	√	√		
日本	欧蓝德 (cw#)	2009	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP037, SP008, SP04C, SP04D, SP04E	SP04F, SP04B, SP050, SP051
日本	欧蓝德 (cw#)	2009	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP021	
日本	欧蓝德 (cw#)	2009	转向角传感器	√	√	√	√		√	SP03A	
日本	欧蓝德 (cw#)	2009	4 轮驱动	√	√	√	√	√	√	SP041	
日本	欧蓝德 (cw#)	2009	音响导航显示屏	√	√	√	√	√	√		
日本	欧蓝德 (cw#)	2009	音响	√	√	√	√	√	√		
日本	欧蓝德 (cw#)	2009	lin	√	√	√	√			SP038	
日本	欧蓝德 (cw#)	2009	lin	√	√	√	√				
日本	欧蓝德 (cw#)	2009	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP02D, SP02A, SP03F, SP010, SP016, SP017, SP00A, SP008	

日本	欧蓝德 (cw#)	2009	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP02C, SP02D, SP030, SP016, SP017, SP002, SP00A, SP008	
日本	欧蓝德 (cw#)	2010	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP035, SP01E, SP00A, SP008	SP04F, SP04B
日本	欧蓝德 (cw#)	2010	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合变速箱	√	√	√	√	√	√	SP015, SP011, SP014	
日本	欧蓝德 (cw#)	2010	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP03B	
日本	欧蓝德 (cw#)	2010	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		
日本	欧蓝德 (cw#)	2010	空调	√	√	√	√	√	√		
日本	欧蓝德 (cw#)	2010	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP037, SP008, SP04C, SP04D, SP04E	SP04F, SP04B, SP050, SP051
日本	欧蓝德 (cw#)	2010	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP021	
日本	欧蓝德 (cw#)	2010	转向角传感器	√	√	√	√		√	SP03A	
日本	欧蓝德 (cw#)	2010	4 轮驱动	√	√	√	√	√	√	SP041	
日本	欧蓝德 (cw#)	2010	音响导航显示屏	√	√	√	√	√	√		
日本	欧蓝德 (cw#)	2010	音响	√	√	√	√	√	√		
日本	欧蓝德 (cw#)	2010	lin	√	√	√	√			SP038	
日本	欧蓝德 (cw#)	2010	lin	√	√	√	√				
日本	欧蓝德 (cw#)	2010	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP02D, SP02A, SP03F, SP010, SP016, SP017, SP00A, SP008	
日本	欧蓝德 (cw#)	2010	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP02C, SP02D, SP030, SP016, SP017, SP002, SP00A, SP008	
日本	欧蓝德 (cw#)	2010	空气流量传感器/空气滤清器/调平	√	√	√	√	√	√		
日本	欧蓝德 (cw#)	2008	自动巡航	√	√	√	√		√		
日本	欧蓝德 (cw#)	2010	自动巡航	√	√	√	√		√		
日本	欧蓝德 (cw#)	2010	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP041, SP021	

日本	欧蓝德 (cw#)	2011	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP035, SP01E, SP00A, SP008	SP04F, SP04B
日本	欧蓝德 (cw#)	2011	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合变速箱	√	√	√	√	√	√	SP015, SP011, SP014	
日本	欧蓝德 (cw#)	2011	自动巡航	√	√	√	√		√		
日本	欧蓝德 (cw#)	2011	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP03B	
日本	欧蓝德 (cw#)	2011	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		
日本	欧蓝德 (cw#)	2011	空调	√	√	√	√	√	√		
日本	欧蓝德 (cw#)	2011	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP037, SP008, SP04C, SP04D, SP04E	SP04F, SP04B, SP050, SP051
日本	欧蓝德 (cw#)	2011	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP041, SP021	
日本	欧蓝德 (cw#)	2011	转向角传感器	√	√	√	√		√	SP03A	
日本	欧蓝德 (cw#)	2011	4 轮驱动	√	√	√	√	√	√	SP041	
日本	欧蓝德 (cw#)	2011	音响导航显示屏	√	√	√	√	√	√		
日本	欧蓝德 (cw#)	2011	音响	√	√	√	√	√	√		
日本	欧蓝德 (cw#)	2011	lin	√	√	√	√			SP038	
日本	欧蓝德 (cw#)	2011	lin	√	√	√	√				
日本	欧蓝德 (cw#)	2011	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP02D, SP02A, SP03F, SP010, SP016, SP017, SP00A, SP008	
日本	欧蓝德 (cw#)	2011	空气流量传感器/空气滤清器/调平	√	√	√	√	√	√		
日本	欧蓝德 (cw#)	2011	角传感器/后传感器	√	√	√	√	√	√		
日本	欧蓝德 (cw#)	2012	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP035, SP01E, SP00A, SP008	SP04F, SP04B
日本	欧蓝德 (cw#)	2012	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合变速箱	√	√	√	√	√	√	SP015, SP011, SP014	
日本	欧蓝德 (cw#)	2012	自动巡航	√	√	√	√		√		
日本	欧蓝德 (cw#)	2012	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP03B	
日本	欧蓝德 (cw#)	2012	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		
日本	欧蓝德 (cw#)	2012	空调	√	√	√	√	√	√		

日本	欧蓝德 (cw#)	2012	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP037, SP008, SP04C, SP04D, SP04E	SP04F, SP04B, SP050, SP051
日本	欧蓝德 (cw#)	2012	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP041, SP021	
日本	欧蓝德 (cw#)	2012	转向角传感器	√	√	√	√		√	SP03A	
日本	欧蓝德 (cw#)	2012	4 轮驱动	√	√	√	√	√	√	SP041	
日本	欧蓝德 (cw#)	2012	音响导航显示屏	√	√	√	√	√	√		
日本	欧蓝德 (cw#)	2012	音响	√	√	√	√	√	√		
日本	欧蓝德 (cw#)	2012	lin	√	√	√	√			SP038	
日本	欧蓝德 (cw#)	2012	lin	√	√	√	√				
日本	欧蓝德 (cw#)	2012	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP02D, SP02A, SP03F, SP010, SP016, SP017, SP00A, SP008	
日本	欧蓝德 (cw#)	2012	空气流量传感器/空气滤清器/调平	√	√	√	√	√	√		
日本	欧蓝德 (cw#)	2012	角传感器/后传感器	√	√	√	√	√	√		
日本	格蓝迪	2005	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
日本	格蓝迪	2005	晶片防盗装置	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
日本	格蓝迪	2005	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
日本	格蓝迪	2005	分动箱/es4	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
日本	格蓝迪	2005	补助防滑系统 / 稳定性控制	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
日本	格蓝迪	2005	自动巡航	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
日本	格蓝迪	2005	电子调节悬挂系统	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
日本	格蓝迪	2005	四轮转向系统 / 电子动力转向	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
日本	格蓝迪	2005	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
日本	格蓝迪	2005	液压控制辅助功能	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
日本	格蓝迪	2005	主动偏航控制系统/主动中央差速器	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
日本	格蓝迪	2005	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
日本	格蓝迪	2005	空调	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
日本	格蓝迪	2005	预览距离	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
日本	格蓝迪	2005	简易线路系统	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
日本	格蓝迪	2005	路线保持	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A

日本	格蓝迪	2005	前后监视器	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
日本	格蓝迪	2005	mics	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
日本	格蓝迪	2005	距离警告	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
日本	格蓝迪	2005	开顶	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
日本	格蓝迪	2005	空调逆变器	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
日本	格蓝迪	2005	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
日本	格蓝迪	2005	轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
日本	格蓝迪	2005	摄影机	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
日本	格蓝迪	2005	仪表	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
日本	格蓝迪	2005	显示屏	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
日本	格蓝迪	2005	转向角传感器	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
日本	格蓝迪	2005	4 轮驱动	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
日本	格蓝迪	2005	动力门	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
日本	格蓝迪	2005	无钥匙操作	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
日本	格蓝迪	2008	多点式燃油喷射	√	√	√	√	NULL	√		
日本	格蓝迪	2008	晶片防盗装置	√	√	√	√	NULL	√		
日本	格蓝迪	2008	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	NULL	√		
日本	格蓝迪	2008	自动巡航	√	√	√	√	NULL	√		
日本	格蓝迪	2008	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	NULL	√		
日本	格蓝迪	2008	srs-安全气囊	√	√	√	√	NULL	√		
日本	格蓝迪	2008	空调	√	√	√	√	NULL	√		
日本	格蓝迪	2008	简易线路系统	√	√	√	√	NULL	√		
日本	格蓝迪	2008	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	NULL	√		
日本	格蓝迪	2008	仪表	√	√	√	√	NULL	√		
日本	格蓝迪	2008	摄影机	√	√	√	√	NULL	√		
日本	格蓝迪	2008	显示屏	√	√	√	√	NULL	√		
日本	格蓝迪	2008	转向角传感器	√	√	√	√	NULL	√		
日本	格蓝迪	2008	无钥匙操作	√	√	√	√	NULL	√		
日本	格蓝迪	2008	动力门	√	√	√	√	NULL	√		
日本	格蓝迪	2008	4 轮驱动	√	√	√	√	NULL	√		

日本	colt	2007	多点式燃油喷射	√	√	√	√	NULL	√		
日本	colt	2007	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	NULL	√		
日本	colt	2007	四轮转向系统 / 电子动力转向	√	√	√	√	NULL	√		
日本	colt	2007	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√		
日本	colt	2007	srs-安全气囊	√	√	√	√	NULL	√		
日本	colt	2007	空调	√	√	√	√	NULL	√		
日本	colt	2007	简易线路系统	√	√	√	√	NULL	√		
日本	colt	2007	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	NULL	√		
日本	colt	2007	仪表	√	√	√	√	NULL	√		
日本	colt	2008	多点式燃油喷射	√	√	√	√	NULL	√		
日本	colt	2008	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	NULL	√		
日本	colt	2008	四轮转向系统 / 电子动力转向	√	√	√	√	NULL	√		
日本	colt	2008	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√		
日本	colt	2008	srs-安全气囊	√	√	√	√	NULL	√		
日本	colt	2008	空调	√	√	√	√	NULL	√		
日本	colt	2008	简易线路系统	√	√	√	√	NULL	√		
日本	colt	2008	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	NULL	√		
日本	colt	2008	仪表	√	√	√	√	NULL	√		
日本	colt	2009	多点式燃油喷射	√	√	√	√	NULL	√		
日本	colt	2009	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	NULL	√		
日本	colt	2009	四轮转向系统 / 电子动力转向	√	√	√	√	NULL	√		
日本	colt	2009	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√		
日本	colt	2009	srs-安全气囊	√	√	√	√	NULL	√		
日本	colt	2009	空调	√	√	√	√	NULL	√		
日本	colt	2009	简易线路系统	√	√	√	√	NULL	√		
日本	colt	2009	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	NULL	√		
日本	colt	2009	仪表	√	√	√	√	NULL	√		
日本	colt	2011	多点式燃油喷射	√	√	√	√	NULL	√		

日本	colt	2011	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	NULL	√		
日本	colt	2011	四轮转向系统 / 电子动力转向	√	√	√	√	NULL	√		
日本	colt	2011	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√		
日本	colt	2011	srs-安全气囊	√	√	√	√	NULL	√		
日本	colt	2011	空调	√	√	√	√	NULL	√		
日本	colt	2011	简易线路系统	√	√	√	√	NULL	√		
日本	colt	2011	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	NULL	√		
日本	colt	2011	仪表	√	√	√	√	NULL	√		
日本	colt	2012	多点式燃油喷射	√	√	√	√	NULL	√		
日本	colt	2012	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	NULL	√		
日本	colt	2012	四轮转向系统 / 电子动力转向	√	√	√	√	NULL	√		
日本	colt	2012	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√		
日本	colt	2012	srs-安全气囊	√	√	√	√	NULL	√		
日本	colt	2012	空调	√	√	√	√	NULL	√		
日本	colt	2012	简易线路系统	√	√	√	√	NULL	√		
日本	colt	2012	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	NULL	√		
日本	colt	2012	仪表	√	√	√	√	NULL	√		
日本	colt plus	2007	多点式燃油喷射	√	√	√	√	NULL	√		
日本	colt plus	2007	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	NULL	√		
日本	colt plus	2007	四轮转向系统 / 电子动力转向	√	√	√	√	NULL	√		
日本	colt plus	2007	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	NULL	√		
日本	colt plus	2007	srs-安全气囊	√	√	√	√	NULL	√		
日本	colt plus	2007	空调	√	√	√	√	NULL	√		
日本	colt plus	2007	简易线路系统	√	√	√	√	NULL	√		
日本	colt plus	2007	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	NULL	√		
日本	colt plus	2007	仪表	√	√	√	√	NULL	√		
日本	colt plus	2007	动力门	√	√	√	√	NULL	√		
日本	colt plus	2008	多点式燃油喷射	√	√	√	√	NULL	√		

日本	colt plus	2008	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	NULL	√		
日本	colt plus	2008	四轮转向系统 / 电子动力转向	√	√	√	√	NULL	√		
日本	colt plus	2008	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	NULL	√		
日本	colt plus	2008	srs-安全气囊	√	√	√	√	NULL	√		
日本	colt plus	2008	空调	√	√	√	√	NULL	√		
日本	colt plus	2008	简易线路系统	√	√	√	√	NULL	√		
日本	colt plus	2008	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	NULL	√		
日本	colt plus	2008	仪表	√	√	√	√	NULL	√		
日本	colt plus	2008	动力门	√	√	√	√	NULL	√		
日本	colt plus	2009	多点式燃油喷射	√	√	√	√	NULL	√		
日本	colt plus	2009	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	NULL	√		
日本	colt plus	2009	四轮转向系统 / 电子动力转向	√	√	√	√	NULL	√		
日本	colt plus	2009	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	NULL	√		
日本	colt plus	2009	srs-安全气囊	√	√	√	√	NULL	√		
日本	colt plus	2009	空调	√	√	√	√	NULL	√		
日本	colt plus	2009	简易线路系统	√	√	√	√	NULL	√		
日本	colt plus	2009	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	NULL	√		
日本	colt plus	2009	仪表	√	√	√	√	NULL	√		
日本	colt plus	2009	动力门	√	√	√	√	NULL	√		
日本	colt plus	2011	多点式燃油喷射	√	√	√	√	NULL	√		
日本	colt plus	2011	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	NULL	√		
日本	colt plus	2011	四轮转向系统 / 电子动力转向	√	√	√	√	NULL	√		
日本	colt plus	2011	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	NULL	√		
日本	colt plus	2011	srs-安全气囊	√	√	√	√	NULL	√		
日本	colt plus	2011	空调	√	√	√	√	NULL	√		
日本	colt plus	2011	简易线路系统	√	√	√	√	NULL	√		
日本	colt plus	2011	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	NULL	√		
日本	colt plus	2011	仪表	√	√	√	√	NULL	√		

日本	colt plus	2011	动力门	√	√	√	√	NULL	√		
日本	colt plus	2012	多点式燃油喷射	√	√	√	√	NULL	√		
日本	colt plus	2012	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	NULL	√		
日本	colt plus	2012	四轮转向系统 / 电子动力转向	√	√	√	√	NULL	√		
日本	colt plus	2012	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	NULL	√		
日本	colt plus	2012	srs-安全气囊	√	√	√	√	NULL	√		
日本	colt plus	2012	空调	√	√	√	√	NULL	√		
日本	colt plus	2012	简易线路系统	√	√	√	√	NULL	√		
日本	colt plus	2012	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	NULL	√		
日本	colt plus	2012	仪表	√	√	√	√	NULL	√		
日本	colt plus	2012	动力门	√	√	√	√	NULL	√		
日本	colt	2009	动力门	√	√	√	√	NULL	√		
日本	蓝瑟cargo商用车	2006	多点式燃油喷射	√	√	√	√	NULL	√		
日本	蓝瑟cargo商用车	2006	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	NULL	√		
日本	蓝瑟cargo商用车	2006	srs-安全气囊	√	√	√	√	NULL	√		
日本	蓝瑟cargo商用车	2006	简易线路系统	√	√	√	√	NULL	√		
日本	蓝瑟cargo商用车	2007	多点式燃油喷射	√	√	√	√	NULL	√		
日本	蓝瑟cargo商用车	2007	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	NULL	√		
日本	蓝瑟cargo商用车	2007	srs-安全气囊	√	√	√	√	NULL	√		
日本	蓝瑟cargo商用车	2007	简易线路系统	√	√	√	√	NULL	√		
日本	蓝瑟cargo商用车	2006	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	NULL	√		
日本	蓝瑟cargo商用车	2007	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	NULL	√		
日本	minicab/townbox	2012	多点式燃油喷射	√	√	√	√	NULL	√		
日本	minicab/townbox	2012	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	NULL	√		
日本	minicab/townbox	2012	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		
日本	minicab/townbox	2012	简易线路系统	√	√	√	√	NULL	√		
日本	minicab/townbox	2013	多点式燃油喷射	√	√	√	√	NULL	√		

日本	minicab/townbox	2013	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	NULL	√		
日本	minicab/townbox	2013	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		
日本	minicab/townbox	2013	简易线路系统	√	√	√	√	NULL	√		
日本	蓝瑟 wagon	2006	晶片防盗装置	√	√	√	√	NULL	√		
日本	蓝瑟 wagon	2006	主动偏航控制系统/主动中央差速器	√	√	√	√	NULL	√		
日本	蓝瑟 wagon	2007	晶片防盗装置	√	√	√	√	NULL	√		
日本	蓝瑟 wagon	2007	主动偏航控制系统/主动中央差速器	√	√	√	√	NULL	√		
日本	得利卡 space gear	2006	多点式燃油喷射	√	√	√	√	NULL	√		
日本	得利卡 space gear	2006	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	NULL	√		
日本	得利卡 space gear	2006	电子调节悬挂系统	√	√	√	√	NULL	√		
日本	得利卡 space gear	2006	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	NULL	√		
日本	得利卡 space gear	2006	srs-安全气囊	√	√	√	√	NULL	√		
日本	得利卡 space gear	2006	空调	√	√	√	√	NULL	√		
日本	得利卡 space gear	2006	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	NULL	√		
日本	得利卡厢型车/货车/卡车	2006	多点式燃油喷射	√	√	√	√	NULL	√		
日本	得利卡厢型车/货车/卡车	2006	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	NULL	√		
日本	得利卡厢型车/货车/卡车	2006	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	NULL	√		
日本	帕杰罗 (v6#, v7#)	2006	液压控制辅助功能	√	√	√	√	NULL	√		
日本	帕杰罗 io	2006	多点式燃油喷射	√	√	√	√	NULL	√		
日本	帕杰罗 io	2006	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	NULL	√		
日本	帕杰罗 io	2006	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	NULL	√		
日本	帕杰罗 io	2006	srs-安全气囊	√	√	√	√	NULL	√		
日本	帕杰罗 io	2006	空调	√	√	√	√	NULL	√		
日本	帕杰罗 io	2006	简易线路系统	√	√	√	√	NULL	√		

日本	蓝瑟	2007	晶片防盗装置	√	√	√	√	NULL	√		
日本	蓝瑟	2007	主动偏航控制系统/主动中央差速器	√	√	√	√	NULL	√		
日本	trit开	2007	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP035, SP01E, SP036, SP00A, SP008	
日本	trit开	2007	晶片防盗装置	√	√	√	√	√	√	SP02E, SP02D, SP018, SP00A, SP008	
日本	trit开	2007	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器 变速箱	√	√	√	√	√	√	SP035, SP041	
日本	trit开	2007	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动 稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√		
日本	trit开	2007	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		
日本	trit开	2007	空调	√	√	√	√	√	√		
日本	trit开	2007	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP031, SP032, SP04C, SP04D, SP04E	
日本	trit开	2007	显示屏	√	√	√	√	NULL	√		
日本	trit开	2007	lin	√	√	√	√				
日本	trit开	2009	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP035, SP01E, SP036, SP00A, SP008	
日本	trit开	2009	晶片防盗装置	√	√	√	√	√	√	SP02E, SP02D, SP018, SP00A, SP008	
日本	trit开	2009	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器 变速箱	√	√	√	√	√	√	SP035, SP041	
日本	trit开	2009	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动 稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√		
日本	trit开	2009	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		
日本	trit开	2009	空调	√	√	√	√	√	√		
日本	trit开	2009	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP031, SP032, SP04C, SP04D, SP04E	
日本	trit开	2009	lin	√	√	√	√				

日本	trit开	2010	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP035, SP01E, SP036, SP00A, SP008	
日本	trit开	2010	晶片防盗装置	√	√	√	√	√	√	SP02E, SP02D, SP018, SP00A, SP008	
日本	trit开	2010	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	√	√	SP035, SP041	
日本	trit开	2010	自动巡航	√	√	√	√		√		
日本	trit开	2010	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√		
日本	trit开	2010	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		
日本	trit开	2010	空调	√	√	√	√	√	√		
日本	trit开	2010	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP031, SP032, SP04C, SP04D, SP04E	
日本	trit开	2010	lin	√	√	√	√				
日本	蓝瑟五门掀背版	2009	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP01B, SP035, SP01E, SP042, SP036, SP01A, SP00A, SP008	SP04F, SP04B
日本	蓝瑟五门掀背版	2009	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	√	√	SP008, SP00A	
日本	蓝瑟五门掀背版	2009	自动巡航	√	√	√	√		√		
日本	蓝瑟五门掀背版	2009	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP03B	
日本	蓝瑟五门掀背版	2009	主动偏航控制系统/主动中央差速器	√	√	√	√	√	√	SP03B, SP003, SP041	
日本	蓝瑟五门掀背版	2009	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		
日本	蓝瑟五门掀背版	2009	空调	√	√	√	√	√	√		
日本	蓝瑟五门掀背版	2009	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP037, SP008, SP04C, SP04D, SP04E	SP04F, SP04B, SP050, SP051
日本	蓝瑟五门掀背版	2009	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP021	
日本	蓝瑟五门掀背版	2009	转向角传感器	√	√	√	√		√	SP03A	
日本	蓝瑟五门掀背版	2009	音响导航显示屏	√	√	√	√	√	√		
日本	蓝瑟五门掀背版	2009	音响	√	√	√	√	√	√		

日本	蓝瑟五门掀背版	2009	lin	√	√	√	√			SP038	
日本	蓝瑟五门掀背版	2009	lin	√	√	√	√				
日本	蓝瑟五门掀背版	2009	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP02D, SP02A, SP03F, SP010, SP016, SP017, SP00A, SP008	
日本	蓝瑟五门掀背版	2009	空气流量传感器/空气滤清器/调平	√	√	√	√	√	√		
日本	蓝瑟五门掀背版	2009	换挡杆	√	√	√	√	√	√		
日本	蓝瑟五门掀背版	2010	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP01B, SP035, SP01E, SP042, SP036, SP01A, SP00A, SP008	SP04F, SP04B
日本	蓝瑟五门掀背版	2010	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	√	√	SP008, SP00A	
日本	蓝瑟五门掀背版	2010	自动巡航	√	√	√	√		√		
日本	蓝瑟五门掀背版	2010	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP03B	
日本	蓝瑟五门掀背版	2010	主动偏航控制系统/主动中央差速器	√	√	√	√	√	√	SP03B, SP003, SP041	
日本	蓝瑟五门掀背版	2010	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		
日本	蓝瑟五门掀背版	2010	空调	√	√	√	√	√	√		
日本	蓝瑟五门掀背版	2010	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP037, SP008, SP04C, SP04D, SP04E	SP04F, SP04B, SP050, SP051
日本	蓝瑟五门掀背版	2010	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP041, SP021	
日本	蓝瑟五门掀背版	2010	转向角传感器	√	√	√	√		√	SP03A	
日本	蓝瑟五门掀背版	2010	音响导航显示屏	√	√	√	√	√	√		
日本	蓝瑟五门掀背版	2010	音响	√	√	√	√	√	√		
日本	蓝瑟五门掀背版	2010	lin	√	√	√	√			SP038	
日本	蓝瑟五门掀背版	2010	lin	√	√	√	√				
日本	蓝瑟五门掀背版	2010	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP02D, SP02A, SP03F, SP010, SP016, SP017,	
日本	蓝瑟五门掀背版	2010	空气流量传感器/空气滤清器/调平	√	√	√	√	√	√		
日本	蓝瑟五门掀背版	2010	换挡杆	√	√	√	√	√	√		

日本	蓝瑟五门掀背版	2011	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP035, SP01E, SP00A, SP008	SP04F, SP04B
日本	蓝瑟五门掀背版	2011	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合变速箱	√	√	√	√	√	√	SP008, SP00A	
日本	蓝瑟五门掀背版	2011	自动巡航	√	√	√	√		√		
日本	蓝瑟五门掀背版	2011	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP03B	
日本	蓝瑟五门掀背版	2011	主动偏航控制系统/主动中央差速器	√	√	√	√	√	√	SP03B, SP003, SP041	
日本	蓝瑟五门掀背版	2011	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		
日本	蓝瑟五门掀背版	2011	空调	√	√	√	√	√	√		
日本	蓝瑟五门掀背版	2011	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP037, SP008, SP04C, SP04D, SP04E	SP04F, SP04B, SP050, SP051
日本	蓝瑟五门掀背版	2011	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP041, SP021	
日本	蓝瑟五门掀背版	2011	转向角传感器	√	√	√	√		√	SP03A	
日本	蓝瑟五门掀背版	2011	音响导航显示屏	√	√	√	√	√	√		
日本	蓝瑟五门掀背版	2011	音响	√	√	√	√	√	√		
日本	蓝瑟五门掀背版	2011	lin	√	√	√	√			SP038	
日本	蓝瑟五门掀背版	2011	lin	√	√	√	√				
日本	蓝瑟五门掀背版	2011	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP02D, SP02A, SP03F, SP010, SP016, SP017, SP00A, SP008	
日本	蓝瑟五门掀背版	2011	空气流量传感器/空气滤清器/调平	√	√	√	√	√	√		
日本	蓝瑟五门掀背版	2011	换挡杆	√	√	√	√	√	√		
日本	蓝瑟五门掀背版	2012	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP035, SP01E, SP00A, SP008	SP04F, SP04B
日本	蓝瑟五门掀背版	2012	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合变速箱	√	√	√	√	√	√	SP008, SP00A	
日本	蓝瑟五门掀背版	2012	自动巡航	√	√	√	√		√		
日本	蓝瑟五门掀背版	2012	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP03B	

日本	蓝瑟五门掀背版	2012	主动偏航控制系统/主动中央差速器	√	√	√	√	√	√	SP03B, SP003, SP041	
日本	蓝瑟五门掀背版	2012	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		
日本	蓝瑟五门掀背版	2012	空调	√	√	√	√	√	√		
日本	蓝瑟五门掀背版	2012	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP037, SP008, SP04C, SP04D, SP04E	SP04F, SP04B, SP050, SP051
日本	蓝瑟五门掀背版	2012	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP041, SP021	
日本	蓝瑟五门掀背版	2012	转向角传感器	√	√	√	√		√	SP03A	
日本	蓝瑟五门掀背版	2012	音响	√	√	√	√	√	√		
日本	蓝瑟五门掀背版	2012	lin	√	√	√	√			SP038	
日本	蓝瑟五门掀背版	2012	lin	√	√	√	√				
日本	蓝瑟五门掀背版	2012	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP02D, SP02A, SP03F, SP010, SP016, SP017, SP00A, SP008	
日本	蓝瑟五门掀背版	2012	空气流量传感器/空气滤清器/调平	√	√	√	√	√	√		
日本	蓝瑟五门掀背版	2012	换挡杆	√	√	√	√	√	√		
日本	蓝瑟五门掀背版	2013	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP035, SP01E, SP00A, SP008	SP04F, SP04B
日本	蓝瑟五门掀背版	2013	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合变速箱	√	√	√	√	√	√	SP008, SP00A	
日本	蓝瑟五门掀背版	2013	自动巡航	√	√	√	√		√		
日本	蓝瑟五门掀背版	2013	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP03B	
日本	蓝瑟五门掀背版	2013	主动偏航控制系统/主动中央差速器	√	√	√	√	√	√	SP03B, SP003, SP041	
日本	蓝瑟五门掀背版	2013	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		
日本	蓝瑟五门掀背版	2013	空调	√	√	√	√	√	√		
日本	蓝瑟五门掀背版	2013	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP037, SP008, SP04C, SP04D, SP04E	SP04F, SP04B, SP050, SP051
日本	蓝瑟五门掀背版	2013	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP041, SP021	
日本	蓝瑟五门掀背版	2013	转向角传感器	√	√	√	√		√	SP03A	

日本	蓝瑟五门掀背版	2015	自动巡航	√	√	√	√		√		
日本	蓝瑟五门掀背版	2015	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP03B	
日本	蓝瑟五门掀背版	2015	主动偏航控制系统/主动中央差速器	√	√	√	√	√	√	SP03B, SP003, SP041	
日本	蓝瑟五门掀背版	2015	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		
日本	蓝瑟五门掀背版	2015	空调	√	√	√	√	√	√		
日本	蓝瑟五门掀背版	2015	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP037, SP008, SP04C, SP04D, SP04E	SP04F, SP04B, SP050, SP051
日本	蓝瑟五门掀背版	2015	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP041, SP021	
日本	蓝瑟五门掀背版	2015	转向角传感器	√	√	√	√		√	SP03A	
日本	蓝瑟五门掀背版	2015	lin	√	√	√	√			SP038	
日本	蓝瑟五门掀背版	2015	lin	√	√	√	√				
日本	蓝瑟五门掀背版	2015	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP02D, SP02A, SP03F, SP010, SP016, SP017, SP00A, SP008	
日本	蓝瑟五门掀背版	2015	空气流量传感器/空气滤清器/调平	√	√	√	√	√	√		
日本	蓝瑟五门掀背版	2015	换挡杆	√	√	√	√	√	√		
日本	得利卡 d:5	2007	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP035, SP01E, SP00A, SP008	SP04F, SP04B
日本	得利卡 d:5	2007	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合变速箱	√	√	√	√	√	√	SP015, SP011, SP014	
日本	得利卡 d:5	2007	自动巡航	√	√	√	√		√		
日本	得利卡 d:5	2007	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP03B	
日本	得利卡 d:5	2007	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		
日本	得利卡 d:5	2007	空调	√	√	√	√	√	√		
日本	得利卡 d:5	2007	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP037, SP008, SP04C, SP04D, SP04E	SP04F, SP04B, SP050, SP051
日本	得利卡 d:5	2007	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP021	
日本	得利卡 d:5	2007	转向角传感器	√	√	√	√		√	SP03A	
日本	得利卡 d:5	2007	4 轮驱动	√	√	√	√	√	√	SP041	

日本	得利卡 d:5	2007	lin	√	√	√	√			SP038	
日本	得利卡 d:5	2007	lin	√	√	√	√				
日本	得利卡 d:5	2007	动力门	√	√	√	√	√	√		
日本	得利卡 d:5	2007	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP02D, SP02A, SP03F, SP010, SP016, SP017,	
日本	得利卡 d:5	2007	右侧电动滑动车门	√	√	√	√	√	√		
日本	得利卡 d:5	2007	左侧电动滑动车门	√	√	√	√	√	√		
日本	得利卡 d:5	2007	空气流量传感器/空气滤清器/调平	√	√	√	√	√	√		
日本	得利卡 d:5	2009	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP035, SP01E, SP00A, SP008	SP04F, SP04B
日本	得利卡 d:5	2009	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	√	√	SP015, SP011, SP014	
日本	得利卡 d:5	2009	自动巡航	√	√	√	√		√		
日本	得利卡 d:5	2009	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP03B	
日本	得利卡 d:5	2009	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		
日本	得利卡 d:5	2009	空调	√	√	√	√	√	√		
日本	得利卡 d:5	2009	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP037, SP008, SP04C, SP04D, SP04E	SP04F, SP04B, SP050, SP051
日本	得利卡 d:5	2009	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP021	
日本	得利卡 d:5	2009	转向角传感器	√	√	√	√		√	SP03A	
日本	得利卡 d:5	2009	4 轮驱动	√	√	√	√	√	√	SP041	
日本	得利卡 d:5	2009	lin	√	√	√	√			SP038	
日本	得利卡 d:5	2009	lin	√	√	√	√				
日本	得利卡 d:5	2009	动力门	√	√	√	√	√	√		
日本	得利卡 d:5	2009	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP02D, SP02A, SP03F, SP010, SP016, SP017, SP00A, SP008	
日本	得利卡 d:5	2009	右侧电动滑动车门	√	√	√	√	√	√		
日本	得利卡 d:5	2009	左侧电动滑动车门	√	√	√	√	√	√		
日本	得利卡 d:5	2009	空气流量传感器/空气滤清器/调平	√	√	√	√	√	√		

日本	得利卡 d:5	2010	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP035, SP01E, SP00A, SP008	SP04F, SP04B
日本	得利卡 d:5	2010	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	√	√	SP015, SP011, SP014	
日本	得利卡 d:5	2010	自动巡航	√	√	√	√		√		
日本	得利卡 d:5	2010	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP03B	
日本	得利卡 d:5	2010	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		
日本	得利卡 d:5	2010	空调	√	√	√	√	√	√		
日本	得利卡 d:5	2010	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP037, SP008, SP04C, SP04D, SP04E	SP04F, SP04B, SP050, SP051
日本	得利卡 d:5	2010	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP041, SP021	
日本	得利卡 d:5	2010	转向角传感器	√	√	√	√		√	SP03A	
日本	得利卡 d:5	2010	4 轮驱动	√	√	√	√	√	√	SP041	
日本	得利卡 d:5	2010	lin	√	√	√	√			SP038	
日本	得利卡 d:5	2010	lin	√	√	√	√				
日本	得利卡 d:5	2010	动力门	√	√	√	√	√	√		
日本	得利卡 d:5	2010	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP02D, SP02A, SP03F, SP010, SP016, SP017, SP00A, SP008	
日本	得利卡 d:5	2010	右侧电动滑动车门	√	√	√	√	√	√		
日本	得利卡 d:5	2010	左侧电动滑动车门	√	√	√	√	√	√		
日本	得利卡 d:5	2010	空气流量传感器/空气滤清器/调平	√	√	√	√	√	√		
日本	得利卡 d:5	2011	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP035, SP01E, SP00A, SP008	SP04F, SP04B
日本	得利卡 d:5	2011	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	√	√	SP015, SP011, SP014	
日本	得利卡 d:5	2011	自动巡航	√	√	√	√		√		
日本	得利卡 d:5	2011	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP03B	
日本	得利卡 d:5	2011	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		
日本	得利卡 d:5	2011	空调	√	√	√	√	√	√		

日本	得利卡 d:5	2011	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP037, SP008, SP04C, SP04D, SP04E	SP04F, SP04B, SP050, SP051
日本	得利卡 d:5	2011	摄影机	√	√	√	√	√	√		
日本	得利卡 d:5	2011	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP041, SP021	
日本	得利卡 d:5	2011	转向角传感器	√	√	√	√		√	SP03A	
日本	得利卡 d:5	2011	4 轮驱动	√	√	√	√	√	√	SP041	
日本	得利卡 d:5	2011	音响导航显示屏	√	√	√	√	√	√		
日本	得利卡 d:5	2011	lin	√	√	√	√			SP038	
日本	得利卡 d:5	2011	lin	√	√	√	√				
日本	得利卡 d:5	2011	动力门	√	√	√	√	√	√		
日本	得利卡 d:5	2011	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP02D, SP02A, SP03F, SP010, SP016, SP017, SP00A, SP008	
日本	得利卡 d:5	2011	右侧电动滑动车门	√	√	√	√	√	√		
日本	得利卡 d:5	2011	左侧电动滑动车门	√	√	√	√	√	√		
日本	得利卡 d:5	2011	空气流量传感器/空气滤清器/调平	√	√	√	√	√	√		
日本	得利卡 d:5	2011	角传感器/后传感器	√	√	√	√	√	√		
日本	得利卡 d:5	2012	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP035, SP01E, SP00A, SP008	SP04F, SP04B
日本	得利卡 d:5	2012	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合变速箱	√	√	√	√	√	√	SP015, SP011, SP014	
日本	得利卡 d:5	2012	自动巡航	√	√	√	√		√		
日本	得利卡 d:5	2012	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP03B	
日本	得利卡 d:5	2012	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		
日本	得利卡 d:5	2012	空调	√	√	√	√	√	√		
日本	得利卡 d:5	2012	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP037, SP008, SP04C, SP04D, SP04E	SP04F, SP04B, SP050, SP051
日本	得利卡 d:5	2012	摄影机	√	√	√	√	√	√		
日本	得利卡 d:5	2012	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP041, SP021	

日本	得利卡 d:5	2012	转向角传感器	√	√	√	√		√	SP03A	
日本	得利卡 d:5	2012	4 轮驱动	√	√	√	√	√	√	SP041	
日本	得利卡 d:5	2012	音响导航显示屏	√	√	√	√	√	√		
日本	得利卡 d:5	2012	lin	√	√	√	√			SP038	
日本	得利卡 d:5	2012	lin	√	√	√	√				
日本	得利卡 d:5	2012	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP02D, SP02A, SP03F, SP010, SP016, SP017, SP00A, SP008	
日本	得利卡 d:5	2012	右侧电动滑动车门	√	√	√	√	√	√		
日本	得利卡 d:5	2012	左侧电动滑动车门	√	√	√	√	√	√		
日本	得利卡 d:5	2012	空气流量传感器/空气滤清器/调平	√	√	√	√	√	√		
日本	得利卡 d:5	2013	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP035, SP01E, SP00A, SP008	SP04F, SP04B
日本	得利卡 d:5	2013	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合变速箱	√	√	√	√	√	√	SP015, SP011, SP014	
日本	得利卡 d:5	2013	自动巡航	√	√	√	√		√		
日本	得利卡 d:5	2013	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP03B	
日本	得利卡 d:5	2013	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		
日本	得利卡 d:5	2013	空调	√	√	√	√	√	√		
日本	得利卡 d:5	2013	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP037, SP008, SP04C, SP04D, SP04E	SP04F, SP04B, SP050, SP051
日本	得利卡 d:5	2013	摄影机	√	√	√	√	√	√		
日本	得利卡 d:5	2013	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP041, SP021	
日本	得利卡 d:5	2013	转向角传感器	√	√	√	√		√	SP03A	
日本	得利卡 d:5	2013	4 轮驱动	√	√	√	√	√	√	SP041	
日本	得利卡 d:5	2013	音响导航显示屏	√	√	√	√	√	√		
日本	得利卡 d:5	2013	lin	√	√	√	√			SP038	
日本	得利卡 d:5	2013	lin	√	√	√	√				

日本	得利卡 d:5	2013	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP02D, SP02A, SP03F, SP010, SP016, SP017, SP00A, SP008	
日本	得利卡 d:5	2013	右侧电动滑动车门	√	√	√	√	√	√		
日本	得利卡 d:5	2013	左侧电动滑动车门	√	√	√	√	√	√		
日本	得利卡 d:5	2013	空气流量传感器/空气滤清器/调平	√	√	√	√	√	√		
日本	得利卡 d:5	2015	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP035, SP01E, SP00A, SP008	SP04F, SP04B
日本	得利卡 d:5	2015	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合变速箱	√	√	√	√	√	√	SP015, SP011, SP014	
日本	得利卡 d:5	2015	自动巡航	√	√	√	√		√		
日本	得利卡 d:5	2015	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP03B	
日本	得利卡 d:5	2015	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		
日本	得利卡 d:5	2015	空调	√	√	√	√	√	√		
日本	得利卡 d:5	2015	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP037, SP008, SP04C, SP04D, SP04E	SP04F, SP04B, SP050, SP051
日本	得利卡 d:5	2015	摄影机	√	√	√	√	√	√		
日本	得利卡 d:5	2015	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP041, SP021	
日本	得利卡 d:5	2015	转向角传感器	√	√	√	√		√	SP03A	
日本	得利卡 d:5	2015	4 轮驱动	√	√	√	√	√	√	SP041	
日本	得利卡 d:5	2015	音响导航显示屏	√	√	√	√	√	√		
日本	得利卡 d:5	2015	lin	√	√	√	√			SP038	
日本	得利卡 d:5	2015	lin	√	√	√	√				
日本	得利卡 d:5	2015	动力门	√	√	√	√	√	√		
日本	得利卡 d:5	2015	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP02D, SP02A, SP03F, SP010, SP016, SP017, SP00A, SP008	
日本	得利卡 d:5	2015	右侧电动滑动车门	√	√	√	√	√	√		

日本	得利卡 d:5	2015	左侧电动滑动车门	√	√	√	√	√	√		
日本	得利卡 d:5	2015	空气流量传感器/空气滤清器/调平	√	√	√	√	√	√		
日本	得利卡 d:5	2016	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP035, SP01E, SP00A, SP008	SP04F, SP04B
日本	得利卡 d:5	2016	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器 变速箱	√	√	√	√	√	√	SP015, SP011, SP014	
日本	得利卡 d:5	2016	自动巡航	√	√	√	√		√		
日本	得利卡 d:5	2016	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动 稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP03B	
日本	得利卡 d:5	2016	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		
日本	得利卡 d:5	2016	空调	√	√	√	√	√	√		
日本	得利卡 d:5	2016	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP037, SP008, SP04C, SP04D, SP04E	SP04F, SP04B , SP050, SP05 1
日本	得利卡 d:5	2016	摄影机	√	√	√	√	√	√		
日本	得利卡 d:5	2016	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP041, SP021	
日本	得利卡 d:5	2016	转向角传感器	√	√	√	√		√	SP03A	
日本	得利卡 d:5	2016	4 轮驱动	√	√	√	√	√	√	SP041	
日本	得利卡 d:5	2016	音响导航显示屏	√	√	√	√	√	√		
日本	得利卡 d:5	2016	lin	√	√	√	√			SP038	
日本	得利卡 d:5	2016	lin	√	√	√	√				
日本	得利卡 d:5	2016	动力门	√	√	√	√	√	√		
日本	得利卡 d:5	2016	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮 胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP02D, SP02A, SP03F, SP010, SP016, SP017, SP00A, SP008	
日本	得利卡 d:5	2016	右侧电动滑动车门	√	√	√	√	√	√		
日本	得利卡 d:5	2016	左侧电动滑动车门	√	√	√	√	√	√		
日本	得利卡 d:5	2016	空气流量传感器/空气滤清器/调平	√	√	√	√	√	√		
日本	得利卡 d:5	2017	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP035, SP01E, SP00A, SP008	SP04F, SP04B
日本	得利卡 d:5	2017	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器 变速箱	√	√	√	√	√	√	SP015, SP011, SP014	
日本	得利卡 d:5	2017	自动巡航	√	√	√	√		√		

日本	得利卡 d:5	2017	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP03B	
日本	得利卡 d:5	2017	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		
日本	得利卡 d:5	2017	空调	√	√	√	√	√	√		
日本	得利卡 d:5	2017	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP037, SP008, SP04C, SP04D, SP04E	SP04F, SP04B, SP050, SP051
日本	得利卡 d:5	2017	摄影机	√	√	√	√	√	√		
日本	得利卡 d:5	2017	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP041, SP021	
日本	得利卡 d:5	2017	转向角传感器	√	√	√	√		√	SP03A	
日本	得利卡 d:5	2017	4 轮驱动	√	√	√	√	√	√	SP041	
日本	得利卡 d:5	2017	音响导航显示屏	√	√	√	√	√	√		
日本	得利卡 d:5	2017	lin	√	√	√	√			SP038	
日本	得利卡 d:5	2017	动力门	√	√	√	√	√	√		
日本	得利卡 d:5	2017	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP02D, SP02A, SP03F, SP010, SP016, SP017, SP00A, SP008	
日本	得利卡 d:5	2017	右侧电动滑动车门	√	√	√	√	√	√		
日本	得利卡 d:5	2017	左侧电动滑动车门	√	√	√	√	√	√		
日本	得利卡 d:5	2017	空气流量传感器/空气滤清器/调平	√	√	√	√	√	√		
日本	得利卡 d:5	2018	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP035, SP01E, SP00A, SP008	SP04F, SP04B
日本	得利卡 d:5	2018	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合变速箱	√	√	√	√	√	√	SP015, SP011, SP014	
日本	得利卡 d:5	2018	自动巡航	√	√	√	√		√		
日本	得利卡 d:5	2018	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP03B	
日本	得利卡 d:5	2018	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		
日本	得利卡 d:5	2018	空调	√	√	√	√	√	√		
日本	得利卡 d:5	2018	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP037, SP008, SP04C, SP04D, SP04E	SP04F, SP04B, SP050, SP051
日本	得利卡 d:5	2018	摄影机	√	√	√	√	√	√		
日本	得利卡 d:5	2018	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP041, SP021	

日本	得利卡 d:5	2018	转向角传感器	√	√	√	√		√	SP03A	
日本	得利卡 d:5	2018	4 轮驱动	√	√	√	√	√	√	SP041	
日本	得利卡 d:5	2018	音响导航显示屏	√	√	√	√	√	√		
日本	得利卡 d:5	2018	lin	√	√	√	√			SP038	
日本	得利卡 d:5	2018	动力门	√	√	√	√	√	√		
日本	得利卡 d:5	2018	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP02D, SP02A, SP03F, SP010, SP016, SP017, SP00A, SP008	
日本	得利卡 d:5	2018	右侧电动滑动车门	√	√	√	√	√	√		
日本	得利卡 d:5	2018	左侧电动滑动车门	√	√	√	√	√	√		
日本	得利卡 d:5	2018	空气流量传感器/空气滤清器/调平	√	√	√	√	√	√		
日本	得利卡 d:5	2007	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP02C, SP02D, SP030, SP016, SP017, SP002, SP00A, SP008	
日本	得利卡 d:5	2007	摄影机	√	√	√	√	√	√		
日本	得利卡 d:5	2007	音响导航显示屏	√	√	√	√	√	√		
日本	得利卡 d:5	2009	摄影机	√	√	√	√	√	√		
日本	得利卡 d:5	2009	音响导航显示屏	√	√	√	√	√	√		
日本	得利卡 d:5	2009	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP02C, SP02D, SP030, SP016, SP017, SP002, SP00A, SP008	
日本	得利卡 d:5	2010	摄影机	√	√	√	√	√	√		
日本	得利卡 d:5	2010	音响导航显示屏	√	√	√	√	√	√		
日本	得利卡 d:5	2012	动力门	√	√	√	√	√	√		
日本	得利卡 d:5	2013	动力门	√	√	√	√	√	√		
日本	得利卡 d:5	2010	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP021	
日本	得利卡 d:5	2010	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP02C, SP02D, SP030, SP016, SP017, SP002, SP00A, SP008	
日本	得利卡 d:5	2011	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP02C, SP02D, SP030, SP016, SP017, SP002, SP00A, SP008	

日本	得利卡 d:5	2008	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP035, SP01E, SP00A, SP008	SP04F, SP04B
日本	得利卡 d:5	2008	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器 变速箱	√	√	√	√	√	√	SP015, SP011, SP014	
日本	得利卡 d:5	2008	自动巡航	√	√	√	√		√		
日本	得利卡 d:5	2008	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动 稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP03B	
日本	得利卡 d:5	2008	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		
日本	得利卡 d:5	2008	空调	√	√	√	√	√	√		
日本	得利卡 d:5	2008	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP037, SP008, SP04C, SP04D, SP04E	SP04F, SP04B , SP050, SP05 1
日本	得利卡 d:5	2008	摄影机	√	√	√	√	√	√		
日本	得利卡 d:5	2008	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP021	
日本	得利卡 d:5	2008	转向角传感器	√	√	√	√		√	SP03A	
日本	得利卡 d:5	2008	4 轮驱动	√	√	√	√	√	√	SP041	
日本	得利卡 d:5	2008	音响导航显示屏	√	√	√	√	√	√		
日本	得利卡 d:5	2008	lin	√	√	√	√			SP038	
日本	得利卡 d:5	2008	lin	√	√	√	√				
日本	得利卡 d:5	2008	动力门	√	√	√	√	√	√		
日本	得利卡 d:5	2008	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮 胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP02D, SP02A, SP03F, SP010, SP016, SP017, SP00A, SP008	
日本	得利卡 d:5	2008	右侧电动滑动车门	√	√	√	√	√	√		
日本	得利卡 d:5	2008	左侧电动滑动车门	√	√	√	√	√	√		
日本	得利卡 d:5	2008	空气流量传感器/空气滤清器/调平	√	√	√	√	√	√		
日本	蓝瑟(戈蓝 FORTIS)	2008	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP035, SP01E, SP00A, SP008	SP04F, SP04B
日本	蓝瑟(戈蓝 FORTIS)	2008	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器 变速箱	√	√	√	√	√	√	SP015, SP011, SP014	
日本	蓝瑟(戈蓝 FORTIS)	2008	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动 稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP015	

日本	蓝瑟(戈蓝 FORTIS)	2008	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP03B	
日本	蓝瑟(戈蓝 FORTIS)	2008	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		
日本	蓝瑟(戈蓝 FORTIS)	2008	空调	√	√	√	√	√	√		
日本	蓝瑟(戈蓝 FORTIS)	2008	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP037, SP008, SP04C, SP04D, SP04E	SP04F, SP04B, SP050, SP051
日本	蓝瑟(戈蓝 FORTIS)	2008	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP021	
日本	蓝瑟(戈蓝 FORTIS)	2008	转向角传感器	√	√	√	√		√	SP03A	
日本	蓝瑟(戈蓝 FORTIS)	2008	音响导航显示屏	√	√	√	√	√	√		
日本	蓝瑟(戈蓝 FORTIS)	2008	音响	√	√	√	√	√	√		
日本	蓝瑟(戈蓝 FORTIS)	2008	lin	√	√	√	√			SP038	
日本	蓝瑟(戈蓝 FORTIS)	2008	lin	√	√	√	√				
日本	蓝瑟(戈蓝 FORTIS)	2008	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP02D, SP02A, SP03F, SP010, SP016, SP017,	
日本	蓝瑟(戈蓝 FORTIS)	2008	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP02C, SP02D, SP030, SP016, SP017, SP002, SP00A, SP008	
日本	蓝瑟(戈蓝 FORTIS)	2008	空气流量传感器/空气滤清器/调平	√	√	√	√	√	√		
日本	蓝瑟(戈蓝 FORTIS)	2009	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP035, SP01E, SP00A, SP008	SP04F, SP04B
日本	蓝瑟(戈蓝 FORTIS)	2009	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	√	√	SP015, SP011, SP014	
日本	蓝瑟(戈蓝 FORTIS)	2009	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP015	
日本	蓝瑟(戈蓝 FORTIS)	2009	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP03B	
日本	蓝瑟(戈蓝 FORTIS)	2009	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		
日本	蓝瑟(戈蓝 FORTIS)	2009	空调	√	√	√	√	√	√		
日本	蓝瑟(戈蓝 FORTIS)	2009	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP037, SP008, SP04C, SP04D, SP04E	SP04F, SP04B, SP050, SP051
日本	蓝瑟(戈蓝 FORTIS)	2009	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP021	
日本	蓝瑟(戈蓝 FORTIS)	2009	转向角传感器	√	√	√	√		√	SP03A	

日本	蓝瑟(戈蓝 FORTIS)	2009	音响导航显示屏	√	√	√	√	√	√		
日本	蓝瑟(戈蓝 FORTIS)	2009	音响	√	√	√	√	√	√		
日本	蓝瑟(戈蓝 FORTIS)	2009	lin	√	√	√	√			SP038	
日本	蓝瑟(戈蓝 FORTIS)	2009	lin	√	√	√	√				
日本	蓝瑟(戈蓝 FORTIS)	2009	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP02D, SP02A, SP03F, SP010, SP016, SP017, SP00A, SP008	
日本	蓝瑟(戈蓝 FORTIS)	2009	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP02C, SP02D, SP030, SP016, SP017, SP002, SP00A, SP008	
日本	蓝瑟(戈蓝 FORTIS)	2009	空气流量传感器/空气滤清器/调平	√	√	√	√	√	√		
日本	蓝瑟(戈蓝 FORTIS)	2008	自动巡航	√	√	√	√		√		
日本	蓝瑟(戈蓝 FORTIS)	2009	自动巡航	√	√	√	√		√		
日本	蓝瑟(戈蓝 FORTIS)	2008	4 轮驱动	√	√	√	√	√	√	SP041	
日本	蓝瑟(戈蓝 FORTIS)	2009	4 轮驱动	√	√	√	√	√	√	SP041	
日本	minica	2007	多点式燃油喷射	√	√	√	√	NULL	√		
日本	minica	2007	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	NULL	√		
日本	minica	2007	srs-安全气囊	√	√	√	√	NULL	√		
日本	minica	2007	简易线路系统	√	√	√	√	NULL	√		
日本	minica	2010	多点式燃油喷射	√	√	√	√	NULL	√		
日本	minica	2010	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	NULL	√		
日本	minica	2010	srs-安全气囊	√	√	√	√	NULL	√		
日本	minica	2010	简易线路系统	√	√	√	√	NULL	√		
日本	minica	2011	多点式燃油喷射	√	√	√	√	NULL	√		
日本	minica	2011	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	NULL	√		
日本	minica	2011	srs-安全气囊	√	√	√	√	NULL	√		
日本	minica	2011	简易线路系统	√	√	√	√	NULL	√		

日本	蓝瑟五门掀背版	2009	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP035, SP01E, SP00A, SP008	SP04F, SP04B
日本	蓝瑟五门掀背版	2009	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合变速箱	√	√	√	√	√	√	SP015, SP011, SP014	
日本	蓝瑟五门掀背版	2009	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP015	
日本	蓝瑟五门掀背版	2009	4 轮驱动	√	√	√	√	√	√	SP041	
日本	蓝瑟五门掀背版	2009	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP02C, SP02D, SP030, SP016, SP017, SP002, SP00A, SP008	
日本	colt	2006	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP015, SP03A, SP048	
日本	colt	2007	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP015, SP03A, SP048	
日本	colt	2008	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP015, SP03A, SP048	
日本	colt	2009	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP015, SP03A, SP048	
日本	colt	2011	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP015, SP03A, SP048	
日本	colt	2012	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP015, SP03A, SP048	
日本	蓝瑟翼豪陆神	2008	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP035, SP01E, SP00A, SP008	SP04F, SP04B
日本	蓝瑟翼豪陆神	2008	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP015	
日本	蓝瑟翼豪陆神	2008	主动偏航控制系统/主动中央差速器	√	√	√	√	√	√	SP03B, SP003, SP041	
日本	蓝瑟翼豪陆神	2008	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		
日本	蓝瑟翼豪陆神	2008	空调	√	√	√	√	√	√		
日本	蓝瑟翼豪陆神	2008	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP037, SP008, SP04C, SP04D, SP04E	SP04F, SP04B, SP050, SP051
日本	蓝瑟翼豪陆神	2008	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP021	
日本	蓝瑟翼豪陆神	2008	转向角传感器	√	√	√	√		√	SP03A	
日本	蓝瑟翼豪陆神	2008	lin	√	√	√	√			SP038	

日本	蓝瑟翼豪陆神	2008	lin	√	√	√	√				
日本	蓝瑟翼豪陆神	2008	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP02C, SP02D, SP030, SP016, SP017, SP002, SP00A, SP008	
日本	蓝瑟翼豪陆神	2009	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP01B, SP035, SP01E, SP042, SP036, SP01A, SP00A, SP008	SP04F, SP04B, SP050, SP051
日本	蓝瑟翼豪陆神	2009	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP015	
日本	蓝瑟翼豪陆神	2009	主动偏航控制系统/主动中央差速器	√	√	√	√	√	√	SP03B, SP003, SP041	
日本	蓝瑟翼豪陆神	2009	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		
日本	蓝瑟翼豪陆神	2009	空调	√	√	√	√	√	√		
日本	蓝瑟翼豪陆神	2009	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP037, SP008, SP04C, SP04D, SP04E	SP04F, SP04B, SP050, SP051
日本	蓝瑟翼豪陆神	2009	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP021	
日本	蓝瑟翼豪陆神	2009	转向角传感器	√	√	√	√		√	SP03A	
日本	蓝瑟翼豪陆神	2009	lin	√	√	√	√			SP038	
日本	蓝瑟翼豪陆神	2009	lin	√	√	√	√				
日本	蓝瑟翼豪陆神	2009	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP02C, SP02D, SP030, SP016, SP017, SP002, SP00A, SP008	
日本	蓝瑟翼豪陆神	2010	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP01B, SP035, SP01E, SP042, SP036, SP01A, SP00A, SP008	SP04F, SP04B, SP050, SP051
日本	蓝瑟翼豪陆神	2010	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP015	

日本	蓝瑟翼豪陆神	2010	主动偏航控制系统/主动中央差速器	√	√	√	√	√	√	SP03B, SP003, SP041	
日本	蓝瑟翼豪陆神	2010	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		
日本	蓝瑟翼豪陆神	2010	空调	√	√	√	√	√	√		
日本	蓝瑟翼豪陆神	2010	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP037, SP008, SP04C, SP04D, SP04E	SP04F, SP04B, SP050, SP051
日本	蓝瑟翼豪陆神	2010	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP041, SP021	
日本	蓝瑟翼豪陆神	2010	转向角传感器	√	√	√	√		√	SP03A	
日本	蓝瑟翼豪陆神	2010	lin	√	√	√	√			SP038	
日本	蓝瑟翼豪陆神	2010	lin	√	√	√	√				
日本	蓝瑟翼豪陆神	2010	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP02C, SP02D, SP030, SP016, SP017, SP002, SP00A, SP008	
日本	蓝瑟翼豪陆神	2011	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP035, SP01E, SP00A, SP008	SP04F, SP04B
日本	蓝瑟翼豪陆神	2011	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP015	
日本	蓝瑟翼豪陆神	2011	主动偏航控制系统/主动中央差速器	√	√	√	√	√	√	SP03B, SP003, SP041	
日本	蓝瑟翼豪陆神	2011	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		
日本	蓝瑟翼豪陆神	2011	空调	√	√	√	√	√	√		
日本	蓝瑟翼豪陆神	2011	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP037, SP008, SP04C, SP04D, SP04E	SP04F, SP04B, SP050, SP051
日本	蓝瑟翼豪陆神	2011	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP041, SP021	
日本	蓝瑟翼豪陆神	2011	转向角传感器	√	√	√	√		√	SP03A	
日本	蓝瑟翼豪陆神	2011	lin	√	√	√	√			SP038	
日本	蓝瑟翼豪陆神	2011	lin	√	√	√	√				

日本	蓝瑟翼豪陆神	2011	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP02C, SP02D, SP030, SP016, SP017, SP002, SP00A, SP008	
日本	蓝瑟翼豪陆神	2012	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP035, SP01E, SP00A, SP008	SP04F, SP04B
日本	蓝瑟翼豪陆神	2012	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP015	
日本	蓝瑟翼豪陆神	2012	主动偏航控制系统/主动中央差速器	√	√	√	√	√	√	SP03B, SP003, SP041	
日本	蓝瑟翼豪陆神	2012	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		
日本	蓝瑟翼豪陆神	2012	空调	√	√	√	√	√	√		
日本	蓝瑟翼豪陆神	2012	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP037, SP008, SP04C, SP04D, SP04E	SP04F, SP04B, SP050, SP051
日本	蓝瑟翼豪陆神	2012	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP041, SP021	
日本	蓝瑟翼豪陆神	2012	转向角传感器	√	√	√	√		√	SP03A	
日本	蓝瑟翼豪陆神	2012	lin	√	√	√	√			SP038	
日本	蓝瑟翼豪陆神	2012	lin	√	√	√	√				
日本	蓝瑟翼豪陆神	2012	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP02C, SP02D, SP030, SP016, SP017, SP002, SP00A, SP008	
日本	蓝瑟翼豪陆神	2013	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP035, SP01E, SP00A, SP008	SP04F, SP04B
日本	蓝瑟翼豪陆神	2013	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP015	
日本	蓝瑟翼豪陆神	2013	主动偏航控制系统/主动中央差速器	√	√	√	√	√	√	SP03B, SP003, SP041	
日本	蓝瑟翼豪陆神	2013	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		
日本	蓝瑟翼豪陆神	2013	空调	√	√	√	√	√	√		
日本	蓝瑟翼豪陆神	2013	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP037, SP008, SP04C, SP04D, SP04E	SP04F, SP04B, SP050, SP051
日本	蓝瑟翼豪陆神	2013	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP041, SP021	
日本	蓝瑟翼豪陆神	2013	转向角传感器	√	√	√	√		√	SP03A	

日本	蓝瑟翼豪陆神	2013	lin	√	√	√	√			SP038	
日本	蓝瑟翼豪陆神	2013	lin	√	√	√	√				
日本	蓝瑟翼豪陆神	2013	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP02C, SP02D, SP030, SP016, SP017, SP002, SP00A, SP008	
日本	蓝瑟翼豪陆神	2014	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP035, SP01E, SP00A, SP008	SP04F, SP04B
日本	蓝瑟翼豪陆神	2014	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP015	
日本	蓝瑟翼豪陆神	2014	主动偏航控制系统/主动中央差速器	√	√	√	√	√	√	SP03B, SP003, SP041	
日本	蓝瑟翼豪陆神	2014	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		
日本	蓝瑟翼豪陆神	2014	空调	√	√	√	√	√	√		
日本	蓝瑟翼豪陆神	2014	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP037, SP008, SP04C, SP04D, SP04E	SP04F, SP04B, SP050, SP051
日本	蓝瑟翼豪陆神	2014	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP041, SP021	
日本	蓝瑟翼豪陆神	2014	转向角传感器	√	√	√	√		√	SP03A	
日本	蓝瑟翼豪陆神	2014	lin	√	√	√	√			SP038	
日本	蓝瑟翼豪陆神	2014	lin	√	√	√	√				
日本	蓝瑟翼豪陆神	2014	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP02C, SP02D, SP030, SP016, SP017, SP002, SP00A, SP008	
日本	蓝瑟翼豪陆神	2015	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP035, SP01E, SP00A, SP008	SP04F, SP04B
日本	蓝瑟翼豪陆神	2015	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP015	
日本	蓝瑟翼豪陆神	2015	主动偏航控制系统/主动中央差速器	√	√	√	√	√	√	SP03B, SP003, SP041	
日本	蓝瑟翼豪陆神	2015	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		
日本	蓝瑟翼豪陆神	2015	空调	√	√	√	√	√	√		
日本	蓝瑟翼豪陆神	2015	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP037, SP008, SP04C, SP04D, SP04E	SP04F, SP04B, SP050, SP051

日本	蓝瑟翼豪陆神	2015	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP041, SP021	
日本	蓝瑟翼豪陆神	2015	转向角传感器	√	√	√	√		√	SP03A	
日本	蓝瑟翼豪陆神	2015	lin	√	√	√	√			SP038	
日本	蓝瑟翼豪陆神	2015	lin	√	√	√	√				
日本	蓝瑟翼豪陆神	2015	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP02C, SP02D, SP030, SP016, SP017, SP002, SP00A, SP008	
日本	蓝瑟翼豪陆神	2008	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP015, SP03B, SP046	
日本	蓝瑟翼豪陆神	2008	音响导航显示屏	√	√	√	√	√	√		
日本	蓝瑟翼豪陆神	2008	音响	√	√	√	√	√	√		
日本	蓝瑟翼豪陆神	2008	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP02D, SP02A, SP03F, SP010, SP016, SP017, SP00A, SP008	
日本	蓝瑟翼豪陆神	2008	免提电话模块	√	√	√	√	√	√		
日本	蓝瑟翼豪陆神	2008	空气流量传感器/空气滤清器/调平	√	√	√	√	√	√		
日本	蓝瑟翼豪陆神	2009	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP015, SP03B, SP046	
日本	蓝瑟翼豪陆神	2009	音响导航显示屏	√	√	√	√	√	√		
日本	蓝瑟翼豪陆神	2009	音响	√	√	√	√	√	√		
日本	蓝瑟翼豪陆神	2009	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP02D, SP02A, SP03F, SP010, SP016, SP017, SP00A, SP008	
日本	蓝瑟翼豪陆神	2009	免提电话模块	√	√	√	√	√	√		
日本	蓝瑟翼豪陆神	2009	空气流量传感器/空气滤清器/调平	√	√	√	√	√	√		
日本	蓝瑟翼豪陆神	2010	自动巡航	√	√	√	√		√		
日本	蓝瑟翼豪陆神	2010	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP015, SP03B, SP046	
日本	蓝瑟翼豪陆神	2010	音响导航显示屏	√	√	√	√	√	√		
日本	蓝瑟翼豪陆神	2010	音响	√	√	√	√	√	√		

日本	蓝瑟翼豪陆神	2010	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP02D, SP02A, SP03F, SP010, SP016, SP017, SP00A, SP008	
日本	蓝瑟翼豪陆神	2010	空气流量传感器/空气滤清器/调平	√	√	√	√	√	√		
日本	蓝瑟翼豪陆神	2011	自动巡航	√	√	√	√		√		
日本	蓝瑟翼豪陆神	2011	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP015, SP03B, SP046	
日本	蓝瑟翼豪陆神	2011	音响导航显示屏	√	√	√	√	√	√		
日本	蓝瑟翼豪陆神	2011	音响	√	√	√	√	√	√		
日本	蓝瑟翼豪陆神	2011	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP02D, SP02A, SP03F, SP010, SP016, SP017, SP00A, SP008	
日本	蓝瑟翼豪陆神	2011	空气流量传感器/空气滤清器/调平	√	√	√	√	√	√		
日本	蓝瑟翼豪陆神	2012	自动巡航	√	√	√	√		√		
日本	蓝瑟翼豪陆神	2012	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP015, SP03B, SP046	
日本	蓝瑟翼豪陆神	2012	音响	√	√	√	√	√	√		
日本	蓝瑟翼豪陆神	2012	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP02D, SP02A, SP03F, SP010, SP016, SP017, SP00A, SP008	
日本	蓝瑟翼豪陆神	2012	空气流量传感器/空气滤清器/调平	√	√	√	√	√	√		
日本	蓝瑟翼豪陆神	2013	自动巡航	√	√	√	√		√		
日本	蓝瑟翼豪陆神	2013	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP015, SP03B, SP046	
日本	蓝瑟翼豪陆神	2013	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP02D, SP02A, SP03F, SP010, SP016, SP017, SP00A, SP008	
日本	蓝瑟翼豪陆神	2013	空气流量传感器/空气滤清器/调平	√	√	√	√	√	√		
日本	蓝瑟翼豪陆神	2014	自动巡航	√	√	√	√		√		
日本	蓝瑟翼豪陆神	2014	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP015, SP03B, SP046	

日本	蓝瑟翼豪陆神	2014	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP02D, SP02A, SP03F, SP010, SP016, SP017, SP00A, SP008	
日本	蓝瑟翼豪陆神	2014	空气流量传感器/空气滤清器/调平	√	√	√	√	√	√		
日本	蓝瑟翼豪陆神	2015	自动巡航	√	√	√	√		√		
日本	蓝瑟翼豪陆神	2015	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP015, SP03B, SP046	
日本	蓝瑟翼豪陆神	2015	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP02D, SP02A, SP03F, SP010, SP016, SP017, SP00A, SP008	
日本	蓝瑟翼豪陆神	2015	空气流量传感器/空气滤清器/调平	√	√	√	√	√	√		
日本	蓝瑟翼豪陆神	2008	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	√	√	SP008, SP00A	SP04F, SP04B
日本	蓝瑟翼豪陆神	2008	换挡杆	√	√	√	√	√	√		
日本	蓝瑟翼豪陆神	2009	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	√	√	SP008, SP00A	SP04F, SP04B
日本	蓝瑟翼豪陆神	2009	换挡杆	√	√	√	√	√	√		
日本	蓝瑟翼豪陆神	2010	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	√	√	SP008, SP00A	SP04F, SP04B
日本	蓝瑟翼豪陆神	2010	换挡杆	√	√	√	√	√	√		
日本	蓝瑟翼豪陆神	2011	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	√	√	SP008, SP00A	SP04F, SP04B
日本	蓝瑟翼豪陆神	2011	换挡杆	√	√	√	√	√	√		
日本	蓝瑟翼豪陆神	2012	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	√	√	SP008, SP00A	SP04F, SP04B
日本	蓝瑟翼豪陆神	2012	换挡杆	√	√	√	√	√	√		
日本	蓝瑟翼豪陆神	2013	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	√	√	SP008, SP00A	SP04F, SP04B
日本	蓝瑟翼豪陆神	2013	换挡杆	√	√	√	√	√	√		
日本	蓝瑟翼豪陆神	2014	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	√	√	SP008, SP00A	SP04F, SP04B
日本	蓝瑟翼豪陆神	2014	换挡杆	√	√	√	√	√	√		
日本	蓝瑟翼豪陆神	2015	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	√	√	SP008, SP00A	SP04F, SP04B

日本	蓝瑟翼豪陆神	2015	换挡杆	√	√	√	√	√	√		
日本	欧蓝德 (cw#)	2008	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	√	√	SP015	
日本	欧蓝德 (cw#)	2009	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	√	√	SP015	
日本	得利卡厢型车/货车/卡车	2008	多点式燃油喷射	√	√	√	√	NULL	√		
日本	得利卡厢型车/货车/卡车	2008	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	NULL	√		
日本	得利卡厢型车/货车/卡车	2008	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	NULL	√		
日本	得利卡厢型车/货车/卡车	2009	多点式燃油喷射	√	√	√	√	NULL	√		
日本	得利卡厢型车/货车/卡车	2009	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	NULL	√		
日本	得利卡厢型车/货车/卡车	2009	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	NULL	√		
日本	i-miev电动车	2009	四轮转向系统 / 电子动力转向	√	√	√	√	√	√		
日本	i-miev电动车	2009	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√		
日本	i-miev电动车	2009	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		
日本	i-miev电动车	2009	空调	√	√	√	√		√		
日本	i-miev电动车	2009	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP031, SP032, SP04C, SP04D, SP04E	SP050, SP051
日本	i-miev电动车	2009	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C	
日本	i-miev电动车	2009	lin	√	√	√	√				
日本	i-miev电动车	2009	无钥匙操作	√	√	√	√	√	√	SP033, SP03F, SP010	
日本	i-miev电动车	2009	微控制器 (can id:564)	√	√	√	√	NULL	√		
日本	i-miev电动车	2009	车载充电器	√	√	√	√	NULL	√		
日本	i-miev电动车	2009	电池管理单元	√	√	√	√	NULL	√		
日本	i-miev电动车	2009	comp&htr	√	√	√	√	NULL	√		
日本	i-miev电动车	2009	ev-电子控制单元	√	√	√	√	√	√		
日本	i-miev电动车	2009	微控制器 (can id:565)	√	√	√	√	NULL	√		
日本	蓝瑟 (戈蓝 FORTIS)	2009	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP01B, SP035, SP01E, SP042, SP036, SP01A, SP00A, SP008	SP04F, SP04B

日本	蓝瑟(戈蓝 FORTIS)	2009	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	√	√	SP008, SP00A	
日本	蓝瑟(戈蓝 FORTIS)	2009	主动偏航控制系统/主动中央差速器	√	√	√	√	√	√	SP03B, SP003, SP041	
日本	蓝瑟(戈蓝 FORTIS)	2009	换挡杆	√	√	√	√	√	√		
日本	蓝瑟(戈蓝 FORTIS)	2010	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP01B, SP035, SP01E, SP042, SP036, SP01A, SP00A, SP008	SP04F, SP04B
日本	蓝瑟(戈蓝 FORTIS)	2010	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	√	√	SP008, SP00A	
日本	蓝瑟(戈蓝 FORTIS)	2010	自动巡航	√	√	√	√		√		
日本	蓝瑟(戈蓝 FORTIS)	2010	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP03B	
日本	蓝瑟(戈蓝 FORTIS)	2010	主动偏航控制系统/主动中央差速器	√	√	√	√	√	√	SP03B, SP003, SP041	
日本	蓝瑟(戈蓝 FORTIS)	2010	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		
日本	蓝瑟(戈蓝 FORTIS)	2010	空调	√	√	√	√	√	√		
日本	蓝瑟(戈蓝 FORTIS)	2010	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP037, SP008, SP04C, SP04D, SP04E	SP04F, SP04B, SP050, SP051
日本	蓝瑟(戈蓝 FORTIS)	2010	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP041, SP021	
日本	蓝瑟(戈蓝 FORTIS)	2010	转向角传感器	√	√	√	√		√	SP03A	
日本	蓝瑟(戈蓝 FORTIS)	2010	音响导航显示屏	√	√	√	√	√	√		
日本	蓝瑟(戈蓝 FORTIS)	2010	音响	√	√	√	√	√	√		
日本	蓝瑟(戈蓝 FORTIS)	2010	lin	√	√	√	√			SP038	
日本	蓝瑟(戈蓝 FORTIS)	2010	lin	√	√	√	√				
日本	蓝瑟(戈蓝 FORTIS)	2010	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP02D, SP02A, SP03F, SP010, SP016, SP017, SP00A, SP008	
日本	蓝瑟(戈蓝 FORTIS)	2010	空气流量传感器/空气滤清器/调平	√	√	√	√	√	√		
日本	蓝瑟(戈蓝 FORTIS)	2010	换挡杆	√	√	√	√	√	√		
日本	蓝瑟(戈蓝 FORTIS)	2011	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP035, SP01E, SP00A, SP008	SP04F, SP04B

日本	蓝瑟(戈蓝 FORTIS)	2011	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	√	√	SP008, SP00A	
日本	蓝瑟(戈蓝 FORTIS)	2011	自动巡航	√	√	√	√		√		
日本	蓝瑟(戈蓝 FORTIS)	2011	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP03B	
日本	蓝瑟(戈蓝 FORTIS)	2011	主动偏航控制系统/主动中央差速器	√	√	√	√	√	√	SP03B, SP003, SP041	
日本	蓝瑟(戈蓝 FORTIS)	2011	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		
日本	蓝瑟(戈蓝 FORTIS)	2011	空调	√	√	√	√	√	√		
日本	蓝瑟(戈蓝 FORTIS)	2011	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP037, SP008, SP04C, SP04D, SP04E	SP04F, SP04B, SP050, SP051
日本	蓝瑟(戈蓝 FORTIS)	2011	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP041, SP021	
日本	蓝瑟(戈蓝 FORTIS)	2011	转向角传感器	√	√	√	√		√	SP03A	
日本	蓝瑟(戈蓝 FORTIS)	2011	音响导航显示屏	√	√	√	√	√	√		
日本	蓝瑟(戈蓝 FORTIS)	2011	音响	√	√	√	√	√	√		
日本	蓝瑟(戈蓝 FORTIS)	2011	lin	√	√	√	√			SP038	
日本	蓝瑟(戈蓝 FORTIS)	2011	lin	√	√	√	√				
日本	蓝瑟(戈蓝 FORTIS)	2011	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP02D, SP02A, SP03F, SP010, SP016, SP017, SP00A, SP008	
日本	蓝瑟(戈蓝 FORTIS)	2011	空气流量传感器/空气滤清器/调平	√	√	√	√	√	√		
日本	蓝瑟(戈蓝 FORTIS)	2011	换挡杆	√	√	√	√	√	√		
日本	蓝瑟(戈蓝 FORTIS)	2012	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP035, SP01E, SP00A, SP008	SP04F, SP04B
日本	蓝瑟(戈蓝 FORTIS)	2012	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	√	√	SP008, SP00A	
日本	蓝瑟(戈蓝 FORTIS)	2012	自动巡航	√	√	√	√		√		
日本	蓝瑟(戈蓝 FORTIS)	2012	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP03B	
日本	蓝瑟(戈蓝 FORTIS)	2012	主动偏航控制系统/主动中央差速器	√	√	√	√	√	√	SP03B, SP003, SP041	
日本	蓝瑟(戈蓝 FORTIS)	2012	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		
日本	蓝瑟(戈蓝 FORTIS)	2012	空调	√	√	√	√	√	√		

日本	蓝瑟(戈蓝 FORTIS)	2012	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP037, SP008, SP04C, SP04D, SP04E	SP04F, SP04B, SP050, SP051
日本	蓝瑟(戈蓝 FORTIS)	2012	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP041, SP021	
日本	蓝瑟(戈蓝 FORTIS)	2012	转向角传感器	√	√	√	√		√	SP03A	
日本	蓝瑟(戈蓝 FORTIS)	2012	音响	√	√	√	√	√	√		
日本	蓝瑟(戈蓝 FORTIS)	2012	lin	√	√	√	√			SP038	
日本	蓝瑟(戈蓝 FORTIS)	2012	lin	√	√	√	√				
日本	蓝瑟(戈蓝 FORTIS)	2012	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP02D, SP02A, SP03F, SP010, SP016, SP017, SP00A, SP008	
日本	蓝瑟(戈蓝 FORTIS)	2012	空气流量传感器/空气滤清器/调平	√	√	√	√	√	√		
日本	蓝瑟(戈蓝 FORTIS)	2012	换挡杆	√	√	√	√	√	√		
日本	蓝瑟(戈蓝 FORTIS)	2013	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP035, SP01E, SP00A, SP008	SP04F, SP04B
日本	蓝瑟(戈蓝 FORTIS)	2013	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合变速箱	√	√	√	√	√	√	SP008, SP00A	
日本	蓝瑟(戈蓝 FORTIS)	2013	自动巡航	√	√	√	√		√		
日本	蓝瑟(戈蓝 FORTIS)	2013	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP03B	
日本	蓝瑟(戈蓝 FORTIS)	2013	主动偏航控制系统/主动中央差速器	√	√	√	√	√	√	SP03B, SP003, SP041	
日本	蓝瑟(戈蓝 FORTIS)	2013	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		
日本	蓝瑟(戈蓝 FORTIS)	2013	空调	√	√	√	√	√	√		
日本	蓝瑟(戈蓝 FORTIS)	2013	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP037, SP008, SP04C, SP04D, SP04E	SP04F, SP04B, SP050, SP051
日本	蓝瑟(戈蓝 FORTIS)	2013	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP041, SP021	
日本	蓝瑟(戈蓝 FORTIS)	2013	转向角传感器	√	√	√	√		√	SP03A	
日本	蓝瑟(戈蓝 FORTIS)	2013	lin	√	√	√	√			SP038	
日本	蓝瑟(戈蓝 FORTIS)	2013	lin	√	√	√	√				

日本	蓝瑟(戈蓝 FORTIS)	2013	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP02D, SP02A, SP03F, SP010, SP016, SP017, SP00A, SP008	
日本	蓝瑟(戈蓝 FORTIS)	2013	空气流量传感器/空气滤清器/调平	√	√	√	√	√	√		
日本	蓝瑟(戈蓝 FORTIS)	2013	换挡杆	√	√	√	√	√	√		
日本	蓝瑟(戈蓝 FORTIS)	2014	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP035, SP01E, SP00A, SP008	SP04F, SP04B
日本	蓝瑟(戈蓝 FORTIS)	2014	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	√	√	SP008, SP00A	
日本	蓝瑟(戈蓝 FORTIS)	2014	自动巡航	√	√	√	√		√		
日本	蓝瑟(戈蓝 FORTIS)	2014	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP03B	
日本	蓝瑟(戈蓝 FORTIS)	2014	主动偏航控制系统/主动中央差速器	√	√	√	√	√	√	SP03B, SP003, SP041	
日本	蓝瑟(戈蓝 FORTIS)	2014	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		
日本	蓝瑟(戈蓝 FORTIS)	2014	空调	√	√	√	√	√	√		
日本	蓝瑟(戈蓝 FORTIS)	2014	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP037, SP008, SP04C, SP04D, SP04E	SP04F, SP04B, SP050, SP051
日本	蓝瑟(戈蓝 FORTIS)	2014	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP041, SP021	
日本	蓝瑟(戈蓝 FORTIS)	2014	转向角传感器	√	√	√	√		√	SP03A	
日本	蓝瑟(戈蓝 FORTIS)	2014	lin	√	√	√	√			SP038	
日本	蓝瑟(戈蓝 FORTIS)	2014	lin	√	√	√	√				
日本	蓝瑟(戈蓝 FORTIS)	2014	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP02D, SP02A, SP03F, SP010, SP016, SP017, SP00A, SP008	
日本	蓝瑟(戈蓝 FORTIS)	2014	空气流量传感器/空气滤清器/调平	√	√	√	√	√	√		
日本	蓝瑟(戈蓝 FORTIS)	2014	换挡杆	√	√	√	√	√	√		
日本	蓝瑟(戈蓝 FORTIS)	2015	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP035, SP01E, SP00A, SP008	SP04F, SP04B
日本	蓝瑟(戈蓝 FORTIS)	2015	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	√	√	SP008, SP00A	
日本	蓝瑟(戈蓝 FORTIS)	2015	自动巡航	√	√	√	√		√		

日本	蓝瑟(戈蓝 FORTIS)	2015	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP03B	
日本	蓝瑟(戈蓝 FORTIS)	2015	主动偏航控制系统/主动中央差速器	√	√	√	√	√	√	SP03B, SP003, SP041	
日本	蓝瑟(戈蓝 FORTIS)	2015	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		
日本	蓝瑟(戈蓝 FORTIS)	2015	空调	√	√	√	√	√	√		
日本	蓝瑟(戈蓝 FORTIS)	2015	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP037, SP008, SP04C, SP04D, SP04E	SP04F, SP04B, SP050, SP051
日本	蓝瑟(戈蓝 FORTIS)	2015	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP041, SP021	
日本	蓝瑟(戈蓝 FORTIS)	2015	转向角传感器	√	√	√	√		√	SP03A	
日本	蓝瑟(戈蓝 FORTIS)	2015	lin	√	√	√	√			SP038	
日本	蓝瑟(戈蓝 FORTIS)	2015	lin	√	√	√	√				
日本	蓝瑟(戈蓝 FORTIS)	2015	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP02D, SP02A, SP03F, SP010, SP016, SP017, SP00A, SP008	
日本	蓝瑟(戈蓝 FORTIS)	2015	空气流量传感器/空气滤清器/调平	√	√	√	√	√	√		
日本	蓝瑟(戈蓝 FORTIS)	2015	换挡杆	√	√	√	√	√	√		
日本	toppo	2009	多点式燃油喷射	√	√	√	√	NULL	√		
日本	toppo	2009	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	NULL	√		
日本	toppo	2009	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	NULL	√		
日本	toppo	2009	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		
日本	toppo	2009	简易线路系统	√	√	√	√	NULL	√		
日本	toppo	2010	多点式燃油喷射	√	√	√	√	NULL	√		
日本	toppo	2010	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	NULL	√		
日本	toppo	2010	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	NULL	√		
日本	toppo	2010	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		
日本	toppo	2010	简易线路系统	√	√	√	√	NULL	√		
日本	toppo	2011	多点式燃油喷射	√	√	√	√	NULL	√		

日本	toppo	2011	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	NULL	√		
日本	toppo	2011	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	NULL	√		
日本	toppo	2011	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		
日本	toppo	2011	简易线路系统	√	√	√	√	NULL	√		
日本	toppo	2013	多点式燃油喷射	√	√	√	√	NULL	√		
日本	toppo	2013	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	NULL	√		
日本	toppo	2013	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	NULL	√		
日本	toppo	2013	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		
日本	toppo	2013	简易线路系统	√	√	√	√	NULL	√		
日本	帕杰罗 (v8#, v9#)	2009	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP027, SP027, SP027, SP027, SP027, SP026, SP026, SP026, SP029, SP047, SP012, SP036, SP041, SP025, SP00A SP008	
日本	帕杰罗 (v8#, v9#)	2009	晶片防盗装置	√	√	√	√	√	√	SP02E, SP018, SP00A, SP008	
日本	帕杰罗 (v8#, v9#)	2010	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP027, SP027, SP027, SP027, SP027, SP026, SP026, SP026, SP029, SP047, SP012, SP036, SP041, SP025, SP00A SP008	
日本	帕杰罗 (v8#, v9#)	2010	晶片防盗装置	√	√	√	√	√	√	SP02E, SP018, SP00A, SP008	
日本	i-miev电动车	2010	四轮转向系统 / 电子动力转向	√	√	√	√	√	√		
日本	i-miev电动车	2010	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√		
日本	i-miev电动车	2010	srs-安全气囊	√	√	√	√		√		
日本	i-miev电动车	2010	空调	√	√	√	√		√		

日本	i-miev电动车	2010	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP031, SP032, SP04C, SP04D, SP04E	SP050, SP051
日本	i-miev电动车	2010	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP041	
日本	i-miev电动车	2010	lin	√	√	√	√				
日本	i-miev电动车	2010	无钥匙操作	√	√	√	√	√	√	SP033, SP03F, SP010	
日本	i-miev电动车	2010	电池管理单元	√	√	√	√	√	√	SP041, SP00E, SP007	
日本	i-miev电动车	2010	comp&htr	√	√	√	√		√		
日本	i-miev电动车	2010	ev-电子控制单元	√	√	√	√	√	√		
日本	i-miev电动车	2010	车载电脑	√	√	√	√	√	√		
日本	i-miev电动车	2010	微控制器	√	√	√	√	√	√		
日本	i-miev电动车	2010	电池监测单元1	√	√	√	√		√		
日本	i-miev电动车	2010	电池监测单元2	√	√	√	√		√		
日本	i-miev电动车	2010	电池监测单元3	√	√	√	√		√		
日本	i-miev电动车	2010	电池监测单元4	√	√	√	√		√		
日本	i-miev电动车	2010	电池监测单元5	√	√	√	√		√		
日本	i-miev电动车	2010	电池监测单元6	√	√	√	√		√		
日本	i-miev电动车	2010	电池监测单元7	√	√	√	√		√		
日本	i-miev电动车	2010	电池监测单元8	√	√	√	√		√		
日本	i-miev电动车	2010	电池监测单元9	√	√	√	√		√		
日本	i-miev电动车	2010	电池监测单元10	√	√	√	√		√		
日本	i-miev电动车	2010	电池监测单元11	√	√	√	√		√		
日本	i-miev电动车	2010	电池监测单元12	√	√	√	√		√		
日本	i-miev电动车	2011	四轮转向系统 / 电子动力转向	√	√	√	√	√	√		
日本	i-miev电动车	2011	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动 稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√		
日本	i-miev电动车	2011	srs-安全气囊	√	√	√	√		√		
日本	i-miev电动车	2011	空调	√	√	√	√		√		
日本	i-miev电动车	2011	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP031, SP032, SP04C, SP04D, SP04E	SP050, SP051
日本	i-miev电动车	2011	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP041	
日本	i-miev电动车	2011	lin	√	√	√	√				

日本	i-miev电动车	2011	无钥匙操作	√	√	√	√	√	√	SP033, SP03F, SP010	
日本	i-miev电动车	2011	电池管理单元	√	√	√	√	√	√	SP041, SP00E, SP007	
日本	i-miev电动车	2011	comp&htr	√	√	√	√		√		
日本	i-miev电动车	2011	ev-电子控制单元	√	√	√	√	√	√		
日本	i-miev电动车	2011	车载电脑	√	√	√	√	√	√		
日本	i-miev电动车	2011	微控制器	√	√	√	√	√	√		
日本	i-miev电动车	2011	电池监测单元1	√	√	√	√		√		
日本	i-miev电动车	2011	电池监测单元2	√	√	√	√		√		
日本	i-miev电动车	2011	电池监测单元3	√	√	√	√		√		
日本	i-miev电动车	2011	电池监测单元4	√	√	√	√		√		
日本	i-miev电动车	2011	电池监测单元5	√	√	√	√		√		
日本	i-miev电动车	2011	电池监测单元6	√	√	√	√		√		
日本	i-miev电动车	2011	电池监测单元7	√	√	√	√		√		
日本	i-miev电动车	2011	电池监测单元8	√	√	√	√		√		
日本	i-miev电动车	2011	电池监测单元9	√	√	√	√		√		
日本	i-miev电动车	2011	电池监测单元10	√	√	√	√		√		
日本	i-miev电动车	2011	电池监测单元11	√	√	√	√		√		
日本	i-miev电动车	2011	电池监测单元12	√	√	√	√		√		
日本	i-miev电动车	2012	四轮转向系统 / 电子动力转向	√	√	√	√	√	√		
日本	i-miev电动车	2012	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√		
日本	i-miev电动车	2012	srs-安全气囊	√	√	√	√		√		
日本	i-miev电动车	2012	空调	√	√	√	√		√		
日本	i-miev电动车	2012	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP031, SP032, SP04C, SP04D, SP04E	SP050, SP051
日本	i-miev电动车	2012	ev/miev远程系统	√	√	√	√	√	√	SP041	
日本	i-miev电动车	2012	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP041	
日本	i-miev电动车	2012	转向角传感器	√	√	√	√		√	SP03A	
日本	i-miev电动车	2012	lin	√	√	√	√				
日本	i-miev电动车	2012	无钥匙操作	√	√	√	√	√	√	SP033, SP03F, SP010	

日本	蓝瑟五门掀背版	2010	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP02C, SP02D, SP030, SP016, SP017, SP002, SP00A, SP008	
日本	蓝瑟五门掀背版	2011	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合变速箱	√	√	√	√	√	√	SP015, SP011, SP014	
日本	蓝瑟五门掀背版	2011	四轮转向系统 / 电子动力转向	√	√	√	√	√	√		
日本	蓝瑟五门掀背版	2011	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP015	
日本	蓝瑟五门掀背版	2011	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP02C, SP02D, SP030, SP016, SP017, SP002, SP00A, SP008	
日本	蓝瑟五门掀背版	2010	4 轮驱动	√	√	√	√	√	√	SP041	
日本	蓝瑟五门掀背版	2011	4 轮驱动	√	√	√	√	√	√	SP041	
日本	蓝瑟(戈蓝 FORTIS)	2010	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP035, SP01E, SP00A, SP008	SP04F, SP04B
日本	蓝瑟(戈蓝 FORTIS)	2010	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合变速箱	√	√	√	√	√	√	SP015, SP011, SP014	
日本	蓝瑟(戈蓝 FORTIS)	2010	四轮转向系统 / 电子动力转向	√	√	√	√	√	√		
日本	蓝瑟(戈蓝 FORTIS)	2010	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP015	
日本	蓝瑟(戈蓝 FORTIS)	2011	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合变速箱	√	√	√	√	√	√	SP015, SP011, SP014	
日本	蓝瑟(戈蓝 FORTIS)	2011	四轮转向系统 / 电子动力转向	√	√	√	√	√	√		
日本	蓝瑟(戈蓝 FORTIS)	2011	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP015	
日本	蓝瑟(戈蓝 FORTIS)	2010	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP021	
日本	蓝瑟(戈蓝 FORTIS)	2010	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP02C, SP02D, SP030, SP016, SP017, SP002, SP00A, SP008	
日本	蓝瑟(戈蓝 FORTIS)	2011	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP02C, SP02D, SP030, SP016, SP017, SP002, SP00A, SP008	
日本	蓝瑟(戈蓝 FORTIS)	2010	4 轮驱动	√	√	√	√	√	√	SP041	
日本	蓝瑟(戈蓝 FORTIS)	2011	4 轮驱动	√	√	√	√	√	√	SP041	

日本	rvr	2011	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP035, SP01E, SP00A, SP008	SP04F, SP04B
日本	rvr	2011	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	√	√	SP015, SP011, SP014	
日本	rvr	2011	自动巡航	√	√	√	√		√		
日本	rvr	2011	四轮转向系统 / 电子动力转向	√	√	√	√	√	√		
日本	rvr	2011	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP03B	
日本	rvr	2011	srs-安全气囊	√	√	√	√		√	SP008, SP00A	SP04F, SP04B
日本	rvr	2011	空调	√	√	√	√	√	√		
日本	rvr	2011	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP037, SP008, SP04C, SP04D, SP04E	SP04F, SP04B, SP050, SP051
日本	rvr	2011	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP041, SP021	
日本	rvr	2011	转向角传感器	√	√	√	√		√	SP03A	
日本	rvr	2011	4 轮驱动	√	√	√	√	√	√	SP041	
日本	rvr	2011	音响导航显示屏	√	√	√	√	√	√		
日本	rvr	2011	lin	√	√	√	√			SP038	
日本	rvr	2011	lin	√	√	√	√				
日本	rvr	2011	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP02D, SP02A, SP03F, SP010, SP016, SP017, SP00A, SP008	
日本	rvr	2011	空气流量传感器/空气滤清器/调平	√	√	√	√	√	√		
日本	rvr	2011	乘员感知系统	√	√	√	√	√	√	SP01C, SP01D, SP00A, SP008	
日本	rvr	2011	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP015	
日本	rvr	2011	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP02C, SP02D, SP030, SP016, SP017, SP002, SP00A, SP008	
日本	rvr	2012	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP035, SP01E, SP00A, SP008	SP04F, SP04B
日本	rvr	2012	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	√	√	SP015, SP011, SP014	

日本	rvr	2012	四轮转向系统 / 电子动力转向	√	√	√	√	√	√		
日本	rvr	2012	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP015	
日本	rvr	2012	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP03B	
日本	rvr	2012	srs-安全气囊	√	√	√	√		√	SP008, SP00A	SP04F, SP04B
日本	rvr	2012	空调	√	√	√	√	√	√		
日本	rvr	2012	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP037, SP008, SP04C, SP04D, SP04E	SP04F, SP04B, SP050, SP051
日本	rvr	2012	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP041, SP021	
日本	rvr	2012	转向角传感器	√	√	√	√		√	SP03A	
日本	rvr	2012	lin	√	√	√	√			SP038	
日本	rvr	2012	lin	√	√	√	√				
日本	rvr	2012	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP02C, SP02D, SP030, SP016, SP017, SP002, SP00A, SP008	
日本	帕杰罗 (v8#, v9#)	2010	液压控制辅助功能	√	√	√	√	NULL	√		
日本	帕杰罗 (v8#, v9#)	2011	液压控制辅助功能	√	√	√	√	NULL	√		
日本	帕杰罗 (v8#, v9#)	2012	液压控制辅助功能	√	√	√	√	NULL	√		
日本	帕杰罗 (v8#, v9#)	2013	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP035, SP01E, SP008, SP00A	
日本	帕杰罗 (v8#, v9#)	2013	晶片防盗装置	√	√	√	√	√	√		
日本	帕杰罗 (v8#, v9#)	2013	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	√	√	SP035, SP041	
日本	帕杰罗 (v8#, v9#)	2013	分动箱/es4	√	√	√	√	√	√		
日本	帕杰罗 (v8#, v9#)	2013	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	NULL	√		
日本	帕杰罗 (v8#, v9#)	2013	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		
日本	帕杰罗 (v8#, v9#)	2013	空调	√	√	√	√	√	√		
日本	帕杰罗 (v8#, v9#)	2013	简易线路系统	√	√	√	√	NULL	√		
日本	帕杰罗 (v8#, v9#)	2013	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	NULL	√		
日本	帕杰罗 (v8#, v9#)	2013	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C	

日本	帕杰罗 (v8#, v9#)	2013	显示屏	√	√	√	√	NULL	√		
日本	帕杰罗 (v8#, v9#)	2014	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP035, SP01E, SP008, SP00A	
日本	帕杰罗 (v8#, v9#)	2014	晶片防盗装置	√	√	√	√	√	√		
日本	帕杰罗 (v8#, v9#)	2014	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	√	√	SP035, SP041	
日本	帕杰罗 (v8#, v9#)	2014	分动箱/es4	√	√	√	√	√	√		
日本	帕杰罗 (v8#, v9#)	2014	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	NULL	√		
日本	帕杰罗 (v8#, v9#)	2014	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		
日本	帕杰罗 (v8#, v9#)	2014	空调	√	√	√	√	√	√		
日本	帕杰罗 (v8#, v9#)	2014	简易线路系统	√	√	√	√	NULL	√		
日本	帕杰罗 (v8#, v9#)	2014	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	NULL	√		
日本	帕杰罗 (v8#, v9#)	2014	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C	
日本	帕杰罗 (v8#, v9#)	2014	显示屏	√	√	√	√	NULL	√		
日本	帕杰罗 (v8#, v9#)	2015	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP035, SP01E, SP008, SP00A	
日本	帕杰罗 (v8#, v9#)	2015	晶片防盗装置	√	√	√	√	√	√		
日本	帕杰罗 (v8#, v9#)	2015	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	√	√	SP035, SP041	
日本	帕杰罗 (v8#, v9#)	2015	分动箱/es4	√	√	√	√	√	√		
日本	帕杰罗 (v8#, v9#)	2015	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	NULL	√		
日本	帕杰罗 (v8#, v9#)	2015	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		
日本	帕杰罗 (v8#, v9#)	2015	空调	√	√	√	√	√	√		
日本	帕杰罗 (v8#, v9#)	2015	简易线路系统	√	√	√	√	NULL	√		
日本	帕杰罗 (v8#, v9#)	2015	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	NULL	√		
日本	帕杰罗 (v8#, v9#)	2015	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C	
日本	帕杰罗 (v8#, v9#)	2015	显示屏	√	√	√	√	NULL	√		
日本	帕杰罗 (v8#, v9#)	2016	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP035, SP01E, SP008, SP00A	
日本	帕杰罗 (v8#, v9#)	2016	晶片防盗装置	√	√	√	√	√	√		
日本	帕杰罗 (v8#, v9#)	2016	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	√	√	SP035, SP041	
日本	帕杰罗 (v8#, v9#)	2016	分动箱/es4	√	√	√	√	√	√		
日本	帕杰罗 (v8#, v9#)	2016	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	NULL	√		

日本	帕杰罗 (v8#, v9#)	2016	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		
日本	帕杰罗 (v8#, v9#)	2016	空调	√	√	√	√	√	√		
日本	帕杰罗 (v8#, v9#)	2016	简易线路系统	√	√	√	√	NULL	√		
日本	帕杰罗 (v8#, v9#)	2016	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	NULL	√		
日本	帕杰罗 (v8#, v9#)	2016	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C	
日本	帕杰罗 (v8#, v9#)	2016	显示屏	√	√	√	√	NULL	√		
日本	帕杰罗 (v8#, v9#)	2017	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP035, SP01E, SP008, SP00A	
日本	帕杰罗 (v8#, v9#)	2017	晶片防盗装置	√	√	√	√	√	√		
日本	帕杰罗 (v8#, v9#)	2017	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合 变速箱	√	√	√	√	√	√	SP035, SP041	
日本	帕杰罗 (v8#, v9#)	2017	分动箱/es4	√	√	√	√	√	√		
日本	帕杰罗 (v8#, v9#)	2017	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动 稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	NULL	√		
日本	帕杰罗 (v8#, v9#)	2017	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		
日本	帕杰罗 (v8#, v9#)	2017	空调	√	√	√	√	√	√		
日本	帕杰罗 (v8#, v9#)	2017	简易线路系统	√	√	√	√	NULL	√		
日本	帕杰罗 (v8#, v9#)	2017	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	NULL	√		
日本	帕杰罗 (v8#, v9#)	2017	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C	
日本	帕杰罗 (v8#, v9#)	2017	显示屏	√	√	√	√	NULL	√		
日本	帕杰罗 (v8#, v9#)	2018	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP035, SP01E, SP008, SP00A	
日本	帕杰罗 (v8#, v9#)	2018	晶片防盗装置	√	√	√	√	√	√		
日本	帕杰罗 (v8#, v9#)	2018	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合 变速箱	√	√	√	√	√	√	SP035, SP041	
日本	帕杰罗 (v8#, v9#)	2018	分动箱/es4	√	√	√	√	√	√		
日本	帕杰罗 (v8#, v9#)	2018	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动 稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	NULL	√		
日本	帕杰罗 (v8#, v9#)	2018	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		
日本	帕杰罗 (v8#, v9#)	2018	空调	√	√	√	√	√	√		
日本	帕杰罗 (v8#, v9#)	2018	简易线路系统	√	√	√	√	NULL	√		
日本	帕杰罗 (v8#, v9#)	2018	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	NULL	√		
日本	帕杰罗 (v8#, v9#)	2018	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C	
日本	帕杰罗 (v8#, v9#)	2018	显示屏	√	√	√	√	NULL	√		
日本	帕杰罗 (v8#, v9#)	2013	自动巡航	√	√	√	√		√		

日本	帕杰罗 (v8#, v9#)	2013	lin	√	√	√	√			SP038	
日本	帕杰罗 (v8#, v9#)	2013	can/lin/sws 转换器	√	√	√	√	√	√	SP04C, SP04D	
日本	帕杰罗 (v8#, v9#)	2014	自动巡航	√	√	√	√		√		
日本	帕杰罗 (v8#, v9#)	2014	lin	√	√	√	√			SP038	
日本	帕杰罗 (v8#, v9#)	2014	can/lin/sws 转换器	√	√	√	√	√	√	SP04C, SP04D	
日本	帕杰罗 (v8#, v9#)	2015	自动巡航	√	√	√	√		√		
日本	帕杰罗 (v8#, v9#)	2015	lin	√	√	√	√			SP038	
日本	帕杰罗 (v8#, v9#)	2015	can/lin/sws 转换器	√	√	√	√	√	√	SP04C, SP04D	
日本	帕杰罗 (v8#, v9#)	2016	自动巡航	√	√	√	√		√		
日本	帕杰罗 (v8#, v9#)	2016	lin	√	√	√	√			SP038	
日本	帕杰罗 (v8#, v9#)	2016	远光自动控制系统	√	√	√	√	√	√	SP041	
日本	帕杰罗 (v8#, v9#)	2016	can/lin/sws 转换器	√	√	√	√	√	√	SP04C, SP04D	
日本	帕杰罗 (v8#, v9#)	2017	自动巡航	√	√	√	√		√		
日本	帕杰罗 (v8#, v9#)	2017	lin	√	√	√	√			SP038	
日本	帕杰罗 (v8#, v9#)	2017	远光自动控制系统	√	√	√	√	√	√	SP041	
日本	帕杰罗 (v8#, v9#)	2017	can/lin/sws 转换器	√	√	√	√	√	√	SP04C, SP04D	
日本	帕杰罗 (v8#, v9#)	2018	自动巡航	√	√	√	√		√		
日本	帕杰罗 (v8#, v9#)	2018	lin	√	√	√	√			SP038	
日本	帕杰罗 (v8#, v9#)	2018	远光自动控制系统	√	√	√	√	√	√	SP041	
日本	帕杰罗 (v8#, v9#)	2018	can/lin/sws 转换器	√	√	√	√	√	√	SP04C, SP04D	
日本	帕杰罗 (v8#, v9#)	2019	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP035, SP01E, SP008, SP00A	
日本	帕杰罗 (v8#, v9#)	2019	晶片防盗装置	√	√	√	√	√	√		
日本	帕杰罗 (v8#, v9#)	2019	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合变速箱	√	√	√	√	√	√	SP035, SP041	
日本	帕杰罗 (v8#, v9#)	2019	分动箱/es4	√	√	√	√	√	√		
日本	帕杰罗 (v8#, v9#)	2019	自动巡航	√	√	√	√		√		
日本	帕杰罗 (v8#, v9#)	2019	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	NULL	√		
日本	帕杰罗 (v8#, v9#)	2019	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		
日本	帕杰罗 (v8#, v9#)	2019	空调	√	√	√	√	√	√		
日本	帕杰罗 (v8#, v9#)	2019	简易线路系统	√	√	√	√	NULL	√		

日本	帕杰罗 (v8#, v9#)	2019	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	NULL	√		
日本	帕杰罗 (v8#, v9#)	2019	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C	
日本	帕杰罗 (v8#, v9#)	2019	显示屏	√	√	√	√	NULL	√		
日本	帕杰罗 (v8#, v9#)	2019	lin	√	√	√	√			SP038	
日本	帕杰罗 (v8#, v9#)	2019	远光自动控制系统	√	√	√	√	√	√	SP041	
日本	帕杰罗 (v8#, v9#)	2019	can/lin/sws 转换器	√	√	√	√	√	√	SP04C, SP04D	
日本	帕杰罗 (v8#, v9#)	2011	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP027, SP027, SP027, SP027, SP027, SP026, SP026, SP026, SP029, SP047, SP012, SP036, SP041, SP025, SP00A SP008	
日本	帕杰罗 (v8#, v9#)	2011	晶片防盗装置	√	√	√	√	√	√	SP02E, SP018, SP00A, SP008	
日本	帕杰罗 (v8#, v9#)	2011	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器 变速箱	√	√	√	√	√	√	SP035	
日本	帕杰罗 (v8#, v9#)	2012	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP027, SP027, SP027, SP027, SP027, SP026, SP026, SP026, SP029, SP047, SP012, SP036, SP041, SP025, SP00A SP008	
日本	帕杰罗 (v8#, v9#)	2012	晶片防盗装置	√	√	√	√	√	√	SP02E, SP018, SP00A, SP008	
日本	帕杰罗 (v8#, v9#)	2012	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器 变速箱	√	√	√	√	√	√	SP035	
日本	帕杰罗 (v8#, v9#)	2013	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP027, SP027, SP027, SP027, SP027, SP026, SP026, SP026, SP029, SP047, SP012, SP036, SP041, SP025, SP00A SP008	

日本	帕杰罗 (v8#, v9#)	2013	晶片防盗装置	√	√	√	√	√	√	SP02E, SP018, SP00A, SP008	
日本	帕杰罗 (v8#, v9#)	2013	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	√	√	SP035	
日本	帕杰罗 (v8#, v9#)	2014	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP027, SP027, SP027, SP027, SP027, SP026, SP026, SP026, SP029, SP047, SP012, SP036, SP041, SP025, SP00A, SP008	
日本	帕杰罗 (v8#, v9#)	2014	晶片防盗装置	√	√	√	√	√	√	SP02E, SP018, SP00A, SP008	
日本	帕杰罗 (v8#, v9#)	2014	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	√	√	SP035	
日本	帕杰罗 (v8#, v9#)	2015	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP027, SP027, SP027, SP027, SP027, SP026, SP026, SP026, SP029, SP047, SP012, SP036, SP041, SP025, SP00A, SP008	
日本	帕杰罗 (v8#, v9#)	2015	晶片防盗装置	√	√	√	√	√	√	SP02E, SP018, SP00A, SP008	
日本	帕杰罗 (v8#, v9#)	2015	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	√	√	SP035	
日本	帕杰罗 (v8#, v9#)	2016	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP027, SP027, SP027, SP027, SP027, SP026, SP026, SP026, SP029, SP047, SP012, SP036, SP041, SP025, SP00A, SP008	
日本	帕杰罗 (v8#, v9#)	2016	晶片防盗装置	√	√	√	√	√	√	SP02E, SP018, SP00A, SP008	

日本	帕杰罗 (v8#, v9#)	2016	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	√	√	SP035	
日本	帕杰罗 (v8#, v9#)	2017	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP027, SP027, SP027, SP027, SP026, SP026, SP029, SP047, SP012, SP036, SP041, SP025, SP00A SP008	
日本	帕杰罗 (v8#, v9#)	2017	晶片防盗装置	√	√	√	√	√	√	SP02E, SP018, SP00A, SP008	
日本	帕杰罗 (v8#, v9#)	2017	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	√	√	SP035	
日本	帕杰罗 (v8#, v9#)	2018	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP027, SP027, SP027, SP027, SP026, SP026, SP029, SP047, SP012, SP036, SP041, SP025, SP00A SP008	
日本	帕杰罗 (v8#, v9#)	2018	晶片防盗装置	√	√	√	√	√	√	SP02E, SP018, SP00A, SP008	
日本	帕杰罗 (v8#, v9#)	2018	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	√	√	SP035	
日本	帕杰罗 (v8#, v9#)	2019	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP027, SP027, SP027, SP027, SP026, SP026, SP029, SP047, SP012, SP036, SP041, SP025, SP00A SP008	
日本	帕杰罗 (v8#, v9#)	2019	晶片防盗装置	√	√	√	√	√	√	SP02E, SP018, SP00A, SP008	
日本	帕杰罗 (v8#, v9#)	2019	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	√	√	SP035	
日本	得利卡厢型车/货车/卡车	2011	多点式燃油喷射	√	√	√	√	NULL	√		

日本	得利卡厢型车/货车/卡车	2011	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	NULL	√		
日本	得利卡厢型车/货车/卡车	2011	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	NULL	√		
日本	得利卡厢型车/货车/卡车	2011	仪表	√	√	√	√	NULL	√		
日本	mirage	2013	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP01B, SP035, SP01E, SP042, SP03E, SP00A, SP008	SP04F, SP04B
日本	mirage	2013	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	√	√	SP039, SP015, SP011, SP03B, SP014	
日本	mirage	2013	四轮转向系统 / 电子动力转向	√	√	√	√	√	√		
日本	mirage	2013	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP015, SP03B	
日本	mirage	2013	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√		
日本	mirage	2013	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		
日本	mirage	2013	空调	√	√	√	√	√	√		
日本	mirage	2013	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP008, SP00A, SP04C, SP04D, SP04E	SP04F, SP04B, SP050, SP051
日本	mirage	2013	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙	√	√	√	√	√	√	SP031, SP032, SP02C, SP02D, SP016, SP017, SP002, SP00A, SP008	
日本	mirage	2013	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP041	
日本	mirage	2013	转向角传感器	√	√	√	√		√	SP03A	
日本	mirage	2014	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP01B, SP035, SP01E, SP042, SP03E, SP00A, SP008	SP04F, SP04B
日本	mirage	2014	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	√	√	SP039, SP015, SP011, SP03B, SP014	
日本	mirage	2014	四轮转向系统 / 电子动力转向	√	√	√	√	√	√		

日本	mirage	2014	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP015, SP03B	
日本	mirage	2014	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√		
日本	mirage	2014	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		
日本	mirage	2014	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP008, SP00A, SP04C, SP04D, SP04E	SP04F, SP04B, SP050, SP051
日本	mirage	2014	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙	√	√	√	√		√	SP031, SP032, SP02C, SP02D, SP016, SP017, SP002, SP00A, SP008	
日本	mirage	2014	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP041	
日本	mirage	2014	转向角传感器	√	√	√	√		√	SP03A	
日本	mirage	2015	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP01B, SP035, SP01E, SP042, SP03E, SP00A, SP008	SP04F, SP04B
日本	mirage	2015	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合变速箱	√	√	√	√	√	√	SP039, SP015, SP011, SP03B, SP014	
日本	mirage	2015	四轮转向系统 / 电子动力转向	√	√	√	√	√	√		
日本	mirage	2015	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP015, SP03B	
日本	mirage	2015	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		
日本	mirage	2015	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP008, SP00A, SP04C, SP04D, SP04E	SP04F, SP04B, SP050, SP051
日本	mirage	2015	无钥匙操作系统/乘员感知系统/发动机防盗锁止系统/无钥匙	√	√	√	√		√		
日本	mirage	2015	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP041	
日本	mirage	2015	转向角传感器	√	√	√	√		√	SP03A	
日本	mirage	2013	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙	√	√	√	√	√	√	SP010, SP033, SP00A, SP008	
日本	mirage	2013	乘员感知系统	√	√	√	√	√	√	SP01C, SP01D, SP00A, SP008	

日本	mirage	2014	空调	√	√	√	√	√	√		
日本	mirage	2014	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙	√	√	√	√		√	SP010, SP033, SP00A, SP008	
日本	mirage	2014	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙	√	√	√	√		√		
日本	mirage	2014	乘员感知系统	√	√	√	√		√	SP01C, SP01D, SP00A, SP008	
日本	mirage	2014	乘员感知系统	√	√	√	√		√		
日本	mirage	2015	空调	√	√	√	√	√	√		
日本	mirage	2015	无钥匙操作系统/乘员感知系统/发动机 防盗锁止系统/无钥匙	√	√	√	√		√		
日本	rvr	2012	自动巡航	√	√	√	√		√		
日本	rvr	2012	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮 胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP02D, SP02A, SP03F, SP010, SP016, SP017,	
日本	rvr	2012	空气流量传感器/空气滤清器/调平	√	√	√	√	√	√		
日本	rvr	2012	自动启停 (as&g)	√	√	√	√	√	√		
日本	rvr	2012	乘员感知系统	√	√	√	√	√	√	SP01C, SP01D, SP00A, SP008	
日本	rvr	2013	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP035, SP01E, SP00A, SP008	SP04F, SP04B
日本	rvr	2013	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合 变速箱	√	√	√	√	√	√	SP015, SP011, SP014	
日本	rvr	2013	自动巡航	√	√	√	√		√		
日本	rvr	2013	四轮转向系统 / 电子动力转向	√	√	√	√	√	√		
日本	rvr	2013	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动 稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP03B	
日本	rvr	2013	srs-安全气囊	√	√	√	√		√	SP008, SP00A	SP04F, SP04B
日本	rvr	2013	空调	√	√	√	√	√	√		
日本	rvr	2013	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP037, SP008, SP04C, SP04D, SP04E	SP04F, SP04B , SP050, SP05 1
日本	rvr	2013	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP041, SP021	
日本	rvr	2013	转向角传感器	√	√	√	√		√	SP03A	
日本	rvr	2013	lin	√	√	√	√			SP038	

日本	rvr	2013	lin	√	√	√	√				
日本	rvr	2013	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP02D, SP02A, SP03F, SP010, SP016, SP017,	
日本	rvr	2013	空气流量传感器/空气滤清器/调平	√	√	√	√	√	√		
日本	rvr	2013	自动启停 (as&g)	√	√	√	√	√	√		
日本	rvr	2013	乘员感知系统	√	√	√	√	√	√	SP01C, SP01D, SP00A, SP008	
日本	rvr	2014	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP035, SP01E, SP00A, SP008	SP04F, SP04B
日本	rvr	2014	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合变速箱	√	√	√	√	√	√	SP015, SP011, SP014	
日本	rvr	2014	自动巡航	√	√	√	√		√		
日本	rvr	2014	四轮转向系统 / 电子动力转向	√	√	√	√	√	√		
日本	rvr	2014	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP015, SP03B	
日本	rvr	2014	srs-安全气囊	√	√	√	√		√	SP008, SP00A	SP04F, SP04B
日本	rvr	2014	空调	√	√	√	√	√	√		
日本	rvr	2014	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP037, SP008, SP04C, SP04D, SP04E	SP04F, SP04B, SP050, SP051
日本	rvr	2014	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP041, SP021	
日本	rvr	2014	转向角传感器	√	√	√	√		√	SP03A	
日本	rvr	2014	lin	√	√	√	√			SP038	
日本	rvr	2014	lin	√	√	√	√				
日本	rvr	2014	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP02D, SP02A, SP03F, SP010, SP016, SP017, SP00A, SP008	
日本	rvr	2014	空气流量传感器/空气滤清器/调平	√	√	√	√	√	√		
日本	rvr	2014	自动启停 (as&g)	√	√	√	√	√	√		
日本	rvr	2014	乘员感知系统	√	√	√	√	√	√	SP01C, SP01D, SP00A, SP008	

日本	rvr	2017	srs-安全气囊	√	√	√	√		√	SP008, SP00A	SP04F, SP04B
日本	rvr	2017	空调	√	√	√	√	√	√		
日本	rvr	2017	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP037, SP008, SP04C, SP04D, SP04E	SP04F, SP04B, SP050, SP051
日本	rvr	2017	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP041, SP021	
日本	rvr	2017	转向角传感器	√	√	√	√		√	SP03A	
日本	rvr	2017	lin	√	√	√	√			SP038	
日本	rvr	2017	lin	√	√	√	√				
日本	rvr	2017	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP02D, SP02A, SP03F, SP010, SP016, SP017, SP00A, SP008	
日本	rvr	2017	空气流量传感器/空气滤清器/调平	√	√	√	√	√	√		
日本	rvr	2017	自动启停 (as&g)	√	√	√	√	√	√		
日本	rvr	2017	乘员感知系统	√	√	√	√	√	√	SP01C, SP01D, SP00A, SP008	
日本	rvr	2018	多点式燃油喷射	√	√	√	√		√	SP035, SP01E, SP00A, SP008	SP04F, SP04B
日本	rvr	2018	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	√	√	SP039, SP015, SP011, SP014, SP006	
日本	rvr	2018	自动巡航	√	√	√	√		√		
日本	rvr	2018	四轮转向系统 / 电子动力转向	√	√	√	√	√	√		
日本	rvr	2018	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP015, SP03B	
日本	rvr	2018	srs-安全气囊	√	√	√	√		√	SP008, SP00A	SP04F, SP04B
日本	rvr	2018	空调	√	√	√	√	√	√		
日本	rvr	2018	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP037, SP008, SP04C, SP04D, SP04E	SP04F, SP04B, SP050, SP051
日本	rvr	2018	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP041, SP021	

日本	rvr	2018	转向角传感器	√	√	√	√		√	SP03A	
日本	rvr	2018	音响	√	√	√	√		√		
日本	rvr	2018	lin	√	√	√	√			SP038	
日本	rvr	2018	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP02D, SP02A, SP03F, SP010, SP016, SP017, SP00A, SP008	
日本	rvr	2018	空气流量传感器/空气滤清器/调平	√	√	√	√	√	√		
日本	rvr	2018	自动启停 (as&g)	√	√	√	√	√	√		
日本	rvr	2018	乘员感知系统	√	√	√	√	√	√	SP01C, SP01D, SP00A, SP008	
日本	rvr	2018	NULL	√	√	√	√	√	√	SP041, SP036	
日本	rvr	2019	多点式燃油喷射	√	√	√	√		√	SP035, SP01E, SP00A, SP008	
日本	rvr	2019	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合变速箱	√	√	√	√	√	√	SP039, SP015, SP011, SP014, SP006	
日本	rvr	2019	自动巡航	√	√	√	√		√		
日本	rvr	2019	四轮转向系统 / 电子动力转向	√	√	√	√	√	√		
日本	rvr	2019	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP015, SP03B	
日本	rvr	2019	srs-安全气囊	√	√	√	√		√	SP008, SP00A	SP04F, SP04B
日本	rvr	2019	空调	√	√	√	√	√	√		
日本	rvr	2019	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP037, SP008, SP04C, SP04D, SP04E	SP04F, SP04B, SP050, SP051
日本	rvr	2019	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP041, SP021	
日本	rvr	2019	转向角传感器	√	√	√	√		√	SP03A	
日本	rvr	2019	音响	√	√	√	√		√		
日本	rvr	2019	lin	√	√	√	√			SP038	
日本	rvr	2019	网关	√	√	√	√	√	√		
日本	rvr	2019	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP02D, SP02A, SP03F, SP010, SP016, SP017, SP00A, SP008	

日本	rvr	2019	空气流量传感器/空气滤清器/调平	√	√	√	√	√	√		
日本	rvr	2019	自动启停 (as&g)	√	√	√	√	√	√		
日本	rvr	2019	乘员感知系统	√	√	√	√	√	√	SP01C, SP01D, SP00A, SP008	
日本	rvr	2019	NULL	√	√	√	√	√	√	SP041, SP036	
日本	rvr	2019	NULL	√	√	√	√	√	√	SP041	
日本	rvr	2019	NULL	√	√	√	√	√	√	SP041	
日本	rvr	2012	4 轮驱动	√	√	√	√	√	√	SP041	
日本	rvr	2013	4 轮驱动	√	√	√	√	√	√	SP041	
日本	rvr	2014	4 轮驱动	√	√	√	√	√	√	SP041	
日本	rvr	2015	4 轮驱动	√	√	√	√	√	√	SP041	
日本	rvr	2017	4 轮驱动	√	√	√	√	√	√	SP041	
日本	rvr	2018	4 轮驱动	√	√	√	√	√	√	SP041	
日本	rvr	2019	4 轮驱动	√	√	√	√	√	√	SP041	
日本	rvr	2013	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP02C, SP02D, SP030, SP016, SP017, SP002, SP00A, SP008	
日本	rvr	2014	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP02C, SP02D, SP030, SP016, SP017, SP002, SP00A, SP008	
日本	rvr	2015	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP02C, SP02D, SP030, SP016, SP017, SP002, SP00A, SP008	
日本	rvr	2017	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP02C, SP02D, SP030, SP016, SP017, SP002, SP00A, SP008	
日本	rvr	2018	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP02C, SP02D, SP030, SP016, SP017, SP002, SP00A, SP008	

日本	rvr	2019	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP02C, SP02D, SP030, SP016, SP017, SP002, SP00A, SP008	
日本	minicab-miev	2012	四轮转向系统 / 电子动力转向	√	√	√	√	√	√		
日本	minicab-miev	2012	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√		
日本	minicab-miev	2012	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		
日本	minicab-miev	2012	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP031, SP032, SP04C, SP04D, SP04E	SP050, SP051
日本	minicab-miev	2012	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP041	
日本	minicab-miev	2012	电池管理单元	√	√	√	√	√	√	SP041, SP00E, SP007	
日本	minicab-miev	2012	comp&htr	√	√	√	√	√	√	SP039, SP040	
日本	minicab-miev	2012	ev-电子控制单元	√	√	√	√	√	√		
日本	minicab-miev	2012	车载电脑	√	√	√	√	√	√		
日本	minicab-miev	2012	微控制器	√	√	√	√	√	√		
日本	minicab-miev	2012	电池监测单元1	√	√	√	√		√		
日本	minicab-miev	2012	电池监测单元2	√	√	√	√		√		
日本	minicab-miev	2012	电池监测单元3	√	√	√	√		√		
日本	minicab-miev	2012	电池监测单元4	√	√	√	√		√		
日本	minicab-miev	2012	电池监测单元5	√	√	√	√		√		
日本	minicab-miev	2012	电池监测单元6	√	√	√	√		√		
日本	minicab-miev	2012	电池监测单元7	√	√	√	√		√		
日本	minicab-miev	2012	电池监测单元8	√	√	√	√		√		
日本	minicab-miev	2012	电池监测单元9	√	√	√	√		√		
日本	minicab-miev	2012	电池监测单元10	√	√	√	√		√		
日本	minicab-miev	2012	电池监测单元11	√	√	√	√		√		
日本	minicab-miev	2012	电池监测单元12	√	√	√	√		√		
日本	得利卡 d:5	2012	自动启停 (as&g)	√	√	√	√	√	√		
日本	得利卡 d:5	2013	自动启停 (as&g)	√	√	√	√	√	√		
日本	得利卡 d:5	2015	自动启停 (as&g)	√	√	√	√	√	√		
日本	得利卡 d:5	2016	自动启停 (as&g)	√	√	√	√	√	√		

日本	得利卡 d:5	2017	自动启停 (as&g)	√	√	√	√	√	√		
日本	得利卡 d:5	2018	自动启停 (as&g)	√	√	√	√	√	√		
日本	蓝瑟五门掀背版	2012	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	√	√	SP015, SP011, SP014	
日本	蓝瑟五门掀背版	2012	四轮转向系统 / 电子动力转向	√	√	√	√	√	√		
日本	蓝瑟五门掀背版	2012	自动启停 (as&g)	√	√	√	√	√	√		
日本	蓝瑟五门掀背版	2013	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	√	√	SP015, SP011, SP014	
日本	蓝瑟五门掀背版	2013	四轮转向系统 / 电子动力转向	√	√	√	√	√	√		
日本	蓝瑟五门掀背版	2013	自动启停 (as&g)	√	√	√	√	√	√		
日本	蓝瑟五门掀背版	2014	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	√	√	SP015, SP011, SP014	
日本	蓝瑟五门掀背版	2014	四轮转向系统 / 电子动力转向	√	√	√	√	√	√		
日本	蓝瑟五门掀背版	2014	自动启停 (as&g)	√	√	√	√	√	√		
日本	蓝瑟五门掀背版	2015	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	√	√	SP015, SP011, SP014	
日本	蓝瑟五门掀背版	2015	四轮转向系统 / 电子动力转向	√	√	√	√	√	√		
日本	蓝瑟五门掀背版	2015	自动启停 (as&g)	√	√	√	√	√	√		
日本	蓝瑟五门掀背版	2012	4 轮驱动	√	√	√	√	√	√	SP041	
日本	蓝瑟五门掀背版	2013	4 轮驱动	√	√	√	√	√	√	SP041	
日本	蓝瑟五门掀背版	2014	4 轮驱动	√	√	√	√	√	√	SP041	
日本	蓝瑟五门掀背版	2015	4 轮驱动	√	√	√	√	√	√	SP041	
日本	蓝瑟(戈蓝 FORTIS)	2012	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	√	√	SP015, SP011, SP014	
日本	蓝瑟(戈蓝 FORTIS)	2012	四轮转向系统 / 电子动力转向	√	√	√	√	√	√		
日本	蓝瑟(戈蓝 FORTIS)	2012	自动启停 (as&g)	√	√	√	√	√	√		
日本	蓝瑟(戈蓝 FORTIS)	2013	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	√	√	SP015, SP011, SP014	
日本	蓝瑟(戈蓝 FORTIS)	2013	四轮转向系统 / 电子动力转向	√	√	√	√	√	√		
日本	蓝瑟(戈蓝 FORTIS)	2013	自动启停 (as&g)	√	√	√	√	√	√		
日本	蓝瑟(戈蓝 FORTIS)	2014	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	√	√	SP015, SP011, SP014	
日本	蓝瑟(戈蓝 FORTIS)	2014	四轮转向系统 / 电子动力转向	√	√	√	√	√	√		
日本	蓝瑟(戈蓝 FORTIS)	2014	自动启停 (as&g)	√	√	√	√	√	√		
日本	蓝瑟(戈蓝 FORTIS)	2015	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	√	√	SP015, SP011, SP014	
日本	蓝瑟(戈蓝 FORTIS)	2015	四轮转向系统 / 电子动力转向	√	√	√	√	√	√		

日本	蓝瑟(戈蓝 FORTIS)	2015	自动启停 (as&g)	√	√	√	√	√	√		
日本	蓝瑟(戈蓝 FORTIS)	2012	4 轮驱动	√	√	√	√	√	√	SP041	
日本	蓝瑟(戈蓝 FORTIS)	2013	4 轮驱动	√	√	√	√	√	√	SP041	
日本	蓝瑟(戈蓝 FORTIS)	2014	4 轮驱动	√	√	√	√	√	√	SP041	
日本	蓝瑟(戈蓝 FORTIS)	2015	4 轮驱动	√	√	√	√	√	√	SP041	
日本	蓝瑟(戈蓝 FORTIS)	2012	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP02C, SP02D, SP030, SP016, SP017, SP002, SP00A, SP008	
日本	蓝瑟(戈蓝 FORTIS)	2013	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP02C, SP02D, SP030, SP016, SP017, SP002, SP00A, SP008	
日本	蓝瑟(戈蓝 FORTIS)	2014	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP02C, SP02D, SP030, SP016, SP017, SP002, SP00A, SP008	
日本	蓝瑟(戈蓝 FORTIS)	2015	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP02C, SP02D, SP030, SP016, SP017, SP002, SP00A, SP008	
日本	minicab/townbox	2012	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	NULL	√		
日本	minicab/townbox	2013	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	NULL	√		
日本	欧蓝德(gf#)	2013	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP035, SP01E, SP00A, SP008	SP04F, SP04B
日本	欧蓝德(gf#)	2013	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	√	√	SP015, SP011, SP014	
日本	欧蓝德(gf#)	2013	自动巡航	√	√	√	√		√		
日本	欧蓝德(gf#)	2013	四轮转向系统 / 电子动力转向	√	√	√	√	√	√		
日本	欧蓝德(gf#)	2013	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP015, SP03B	
日本	欧蓝德(gf#)	2013	srs-安全气囊	√	√	√	√		√	SP008, SP00A	SP04F, SP04B
日本	欧蓝德(gf#)	2013	空调	√	√	√	√	√	√		

日本	欧蓝德(gf#)	2013	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP022, SP023, SP008, SP00A, SP04C, SP04D, SP04E	SP04F, SP04B, SP050, SP051
日本	欧蓝德(gf#)	2013	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙	√	√	√	√	√	√	SP010, SP033, SP00A, SP008	
日本	欧蓝德(gf#)	2013	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP041	
日本	欧蓝德(gf#)	2013	转向角传感器	√	√	√	√		√	SP03A	
日本	欧蓝德(gf#)	2013	音响导航显示屏	√	√	√	√	√	√		
日本	欧蓝德(gf#)	2013	音响	√	√	√	√	√	√		
日本	欧蓝德(gf#)	2013	lin	√	√	√	√			SP038	
日本	欧蓝德(gf#)	2013	动力门	√	√	√	√	√	√		
日本	欧蓝德(gf#)	2013	自动启停 (as&g)	√	√	√	√	√	√		
日本	欧蓝德(gf#)	2013	乘员感知系统	√	√	√	√	√	√	SP01C, SP01D, SP00A, SP008	
日本	欧蓝德(gf#)	2013	角传感器/后传感器	√	√	√	√	√	√		
日本	欧蓝德(gf#)	2014	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP035, SP01E, SP00A, SP008	SP04F, SP04B
日本	欧蓝德(gf#)	2014	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合变速箱	√	√	√	√	√	√	SP015, SP011, SP014	
日本	欧蓝德(gf#)	2014	自动巡航	√	√	√	√		√		
日本	欧蓝德(gf#)	2014	四轮转向系统 / 电子动力转向	√	√	√	√	√	√		
日本	欧蓝德(gf#)	2014	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP015, SP03B	
日本	欧蓝德(gf#)	2014	srs-安全气囊	√	√	√	√		√	SP008, SP00A	SP04F, SP04B
日本	欧蓝德(gf#)	2014	空调	√	√	√	√	√	√		
日本	欧蓝德(gf#)	2014	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP022, SP023, SP008, SP00A, SP04C, SP04D, SP04E	SP04F, SP04B, SP050, SP051
日本	欧蓝德(gf#)	2014	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙	√	√	√	√	√	√	SP010, SP033, SP00A, SP008	
日本	欧蓝德(gf#)	2014	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP041	
日本	欧蓝德(gf#)	2014	转向角传感器	√	√	√	√		√	SP03A	

日本	欧蓝德(gf#)	2014	音响导航显示屏	√	√	√	√	√	√		
日本	欧蓝德(gf#)	2014	音响	√	√	√	√	√	√		
日本	欧蓝德(gf#)	2014	lin	√	√	√	√			SP038	
日本	欧蓝德(gf#)	2014	动力门	√	√	√	√	√	√		
日本	欧蓝德(gf#)	2014	自动启停(as&g)	√	√	√	√	√	√		
日本	欧蓝德(gf#)	2014	乘员感知系统	√	√	√	√	√	√	SP01C, SP01D, SP00A, SP008	
日本	欧蓝德(gf#)	2014	角传感器/后传感器	√	√	√	√	√	√		
日本	欧蓝德(gf#)	2016	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP035, SP01E, SP00A, SP008	SP04F, SP04B
日本	欧蓝德(gf#)	2016	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合 变速箱	√	√	√	√	√	√	SP039, SP015, SP011, SP014, SP006	
日本	欧蓝德(gf#)	2016	自动巡航	√	√	√	√		√		
日本	欧蓝德(gf#)	2016	四轮转向系统 / 电子动力转向	√	√	√	√	√	√		
日本	欧蓝德(gf#)	2016	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动 稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP015, SP03B	
日本	欧蓝德(gf#)	2016	srs-安全气囊	√	√	√	√		√	SP008, SP00A	SP04F, SP04B
日本	欧蓝德(gf#)	2016	空调	√	√	√	√	√	√		
日本	欧蓝德(gf#)	2016	路线保持	√	√	√	√	√	√	SP039, SP036	
日本	欧蓝德(gf#)	2016	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP022, SP023, SP008, SP00A, SP04C, SP04D, SP04E	SP04F, SP04B , SP050, SP05 1
日本	欧蓝德(gf#)	2016	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙	√	√	√	√	√	√	SP010, SP033, SP00A, SP008	
日本	欧蓝德(gf#)	2016	自适应巡航控制/前方碰撞预防辅助制动	√	√	√	√	√		SP039, SP036	
日本	欧蓝德(gf#)	2016	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP041	
日本	欧蓝德(gf#)	2016	转向角传感器	√	√	√	√		√	SP03A	
日本	欧蓝德(gf#)	2016	音响导航显示屏	√	√	√	√	√	√		
日本	欧蓝德(gf#)	2016	lin	√	√	√	√			SP038	
日本	欧蓝德(gf#)	2016	动力门	√	√	√	√	√	√		
日本	欧蓝德(gf#)	2016	自动启停(as&g)	√	√	√	√	√	√		
日本	欧蓝德(gf#)	2016	乘员感知系统	√	√	√	√	√	√	SP01C, SP01D, SP00A, SP008	

日本	欧蓝德 (gf#)	2017	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP035, SP01E, SP00A, SP008	SP04F, SP04B
日本	欧蓝德 (gf#)	2017	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合变速箱	√	√	√	√	√	√	SP039, SP015, SP011, SP014, SP006	
日本	欧蓝德 (gf#)	2017	自动巡航	√	√	√	√		√		
日本	欧蓝德 (gf#)	2017	四轮转向系统 / 电子动力转向	√	√	√	√	√	√		
日本	欧蓝德 (gf#)	2017	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP015, SP03B	
日本	欧蓝德 (gf#)	2017	srs-安全气囊	√	√	√	√		√	SP008, SP00A	SP04F, SP04B
日本	欧蓝德 (gf#)	2017	空调	√	√	√	√	√	√		
日本	欧蓝德 (gf#)	2017	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP022, SP023, SP008, SP00A, SP04C, SP04D, SP04E	SP04F, SP04B, SP050, SP051
日本	欧蓝德 (gf#)	2017	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙	√	√	√	√	√	√	SP010, SP033, SP00A, SP008	
日本	欧蓝德 (gf#)	2017	自适应巡航控制/前方碰撞预防辅助制动	√	√	√	√	√		SP039, SP036	
日本	欧蓝德 (gf#)	2017	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP041	
日本	欧蓝德 (gf#)	2017	转向角传感器	√	√	√	√		√	SP03A	
日本	欧蓝德 (gf#)	2017	音响导航显示屏	√	√	√	√	√	√		
日本	欧蓝德 (gf#)	2017	音响	√	√	√	√		√		
日本	欧蓝德 (gf#)	2017	多功能全景监控器	√	√	√	√		√	SP047, SP005, SP025	
日本	欧蓝德 (gf#)	2017	拐角传感器/声纳	√	√	√	√	√	√		
日本	欧蓝德 (gf#)	2017	lin	√	√	√	√			SP038	
日本	欧蓝德 (gf#)	2017	网关	√	√	√	√	√	√		
日本	欧蓝德 (gf#)	2017	动力门	√	√	√	√	√	√		
日本	欧蓝德 (gf#)	2017	自动启停 (as&g)	√	√	√	√	√	√		
日本	欧蓝德 (gf#)	2017	乘员感知系统	√	√	√	√	√	√	SP01C, SP01D, SP00A, SP008	
日本	欧蓝德 (gf#)	2017	NULL	√	√	√	√	√	√	SP041, SP036	
日本	欧蓝德 (gf#)	2017	NULL	√	√	√	√	√	√	SP041	
日本	欧蓝德 (gf#)	2017	NULL	√	√	√	√	√	√	SP041	

日本	欧蓝德 (gf#)	2019	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP035, SP01E, SP00A, SP008	
日本	欧蓝德 (gf#)	2019	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合变速箱	√	√	√	√	√	√	SP039, SP015, SP011, SP014, SP006	
日本	欧蓝德 (gf#)	2019	自动巡航	√	√	√	√		√		
日本	欧蓝德 (gf#)	2019	四轮转向系统 / 电子动力转向	√	√	√	√	√	√		
日本	欧蓝德 (gf#)	2019	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP015, SP03B	
日本	欧蓝德 (gf#)	2019	srs-安全气囊	√	√	√	√		√	SP008, SP00A	SP04F, SP04B
日本	欧蓝德 (gf#)	2019	空调	√	√	√	√	√	√		
日本	欧蓝德 (gf#)	2019	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP022, SP023, SP008, SP00A, SP04C, SP04D, SP04E	SP04F, SP04B, SP050, SP051
日本	欧蓝德 (gf#)	2019	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙	√	√	√	√	√	√	SP010, SP033, SP00A, SP008	
日本	欧蓝德 (gf#)	2019	自适应巡航控制/前方碰撞预防辅助制动	√	√	√	√	√		SP039, SP036	
日本	欧蓝德 (gf#)	2019	电子驻车制动器	√	√	√	√	√	√		
日本	欧蓝德 (gf#)	2019	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP041	
日本	欧蓝德 (gf#)	2019	转向角传感器	√	√	√	√		√	SP03A	
日本	欧蓝德 (gf#)	2019	音响导航显示屏	√	√	√	√	√	√		
日本	欧蓝德 (gf#)	2019	音响	√	√	√	√		√		
日本	欧蓝德 (gf#)	2019	多功能全景监控器	√	√	√	√		√	SP047, SP005, SP025	
日本	欧蓝德 (gf#)	2019	拐角传感器/声纳	√	√	√	√	√	√		
日本	欧蓝德 (gf#)	2019	lin	√	√	√	√			SP038	
日本	欧蓝德 (gf#)	2019	网关	√	√	√	√	√	√		
日本	欧蓝德 (gf#)	2019	动力门	√	√	√	√	√	√		
日本	欧蓝德 (gf#)	2019	自动启停 (as&g)	√	√	√	√	√	√		
日本	欧蓝德 (gf#)	2019	乘员感知系统	√	√	√	√	√	√	SP01C, SP01D, SP00A, SP008	
日本	欧蓝德 (gf#)	2019	NULL	√	√	√	√	√	√	SP041, SP036	
日本	欧蓝德 (gf#)	2019	NULL	√	√	√	√	√	√	SP041	

日本	欧蓝德(gf#)	2019	NULL	√	√	√	√	√	√	SP041	
日本	欧蓝德(gf#)	2020	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP035, SP01E, SP00A, SP008	
日本	欧蓝德(gf#)	2020	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合变速箱	√	√	√	√	√	√	SP039, SP015, SP011, SP014, SP006	
日本	欧蓝德(gf#)	2020	自动巡航	√	√	√	√		√		
日本	欧蓝德(gf#)	2020	四轮转向系统 / 电子动力转向	√	√	√	√	√	√		
日本	欧蓝德(gf#)	2020	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP015, SP03B	
日本	欧蓝德(gf#)	2020	srs-安全气囊	√	√	√	√		√	SP008, SP00A	SP04F, SP04B
日本	欧蓝德(gf#)	2020	空调	√	√	√	√	√	√		
日本	欧蓝德(gf#)	2020	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP022, SP023, SP008, SP00A, SP04C, SP04D, SP04E	SP04F, SP04B, SP050, SP051
日本	欧蓝德(gf#)	2020	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙	√	√	√	√	√	√	SP010, SP033, SP00A, SP008	
日本	欧蓝德(gf#)	2020	自适应巡航控制/前方碰撞预防辅助制动	√	√	√	√	√		SP039, SP036	
日本	欧蓝德(gf#)	2020	电子驻车制动器	√	√	√	√	√	√		
日本	欧蓝德(gf#)	2020	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP041	
日本	欧蓝德(gf#)	2020	转向角传感器	√	√	√	√		√	SP03A	
日本	欧蓝德(gf#)	2020	音响	√	√	√	√		√		
日本	欧蓝德(gf#)	2020	多功能全景监控器	√	√	√	√		√	SP047, SP005, SP025	
日本	欧蓝德(gf#)	2020	拐角传感器/声纳	√	√	√	√	√	√		
日本	欧蓝德(gf#)	2020	lin	√	√	√	√			SP038	
日本	欧蓝德(gf#)	2020	网关	√	√	√	√	√	√		
日本	欧蓝德(gf#)	2020	动力门	√	√	√	√	√	√		
日本	欧蓝德(gf#)	2020	自动启停 (as&g)	√	√	√	√	√	√		
日本	欧蓝德(gf#)	2020	乘员感知系统	√	√	√	√	√	√	SP01C, SP01D, SP00A, SP008	
日本	欧蓝德(gf#)	2020	NULL	√	√	√	√	√	√	SP041, SP036	
日本	欧蓝德(gf#)	2020	NULL	√	√	√	√	√	√	SP041	
日本	欧蓝德(gf#)	2020	NULL	√	√	√	√	√	√	SP041	

日本	欧蓝德(gf#)	2013	路线保持	√	√	√	√	√	√	SP039, SP036	
日本	欧蓝德(gf#)	2013	自适应巡航控制/前方碰撞预防辅助制动系统	√	√	√	√	√		SP039, SP036	
日本	欧蓝德(gf#)	2013	全轮控制系统	√	√	√	√	√	√	SP039, SP041	
日本	欧蓝德(gf#)	2014	路线保持	√	√	√	√	√	√	SP039, SP036	
日本	欧蓝德(gf#)	2014	自适应巡航控制/前方碰撞预防辅助制动	√	√	√	√	√		SP039, SP036	
日本	欧蓝德(gf#)	2014	全轮控制系统	√	√	√	√	√	√	SP039, SP041	
日本	欧蓝德(gf#)	2016	全轮控制系统	√	√	√	√	√	√	SP039, SP041	
日本	欧蓝德(gf#)	2017	电子驻车制动器	√	√	√	√	√	√		
日本	欧蓝德(gf#)	2017	全轮控制系统	√	√	√	√	√	√	SP039, SP041	
日本	欧蓝德(gf#)	2019	全轮控制系统	√	√	√	√	√	√	SP039, SP041	
日本	欧蓝德(gf#)	2020	全轮控制系统	√	√	√	√	√	√	SP039, SP041	
日本	i-miev电动车	2014	四轮转向系统 / 电子动力转向	√	√	√	√	√	√		
日本	i-miev电动车	2014	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√		
日本	i-miev电动车	2014	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		
日本	i-miev电动车	2014	空调	√	√	√	√		√		
日本	i-miev电动车	2014	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP031, SP032, SP04C, SP04D, SP04E	SP050, SP051
日本	i-miev电动车	2014	ev/miev远程系统	√	√	√	√	√	√	SP041	
日本	i-miev电动车	2014	dc/dc 转换器	√	√	√	√	√	√		
日本	i-miev电动车	2014	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP041	
日本	i-miev电动车	2014	转向角传感器	√	√	√	√		√	SP03A	
日本	i-miev电动车	2014	无钥匙操作	√	√	√	√	√	√	SP033, SP03F, SP010	
日本	i-miev电动车	2014	电池管理单元	√	√	√	√	√	√	SP041, SP00E, SP007	
日本	i-miev电动车	2014	comp&htr	√	√	√	√		√	SP039	
日本	i-miev电动车	2014	comp&htr	√	√	√	√		√		
日本	i-miev电动车	2014	ev-电子控制单元	√	√	√	√	√	√		
日本	i-miev电动车	2014	车载电脑	√	√	√	√	√	√		
日本	i-miev电动车	2014	微控制器	√	√	√	√	√	√		

日本	i-miev电动车	2014	电池监测单元1	√	√	√	√		√		
日本	i-miev电动车	2014	电池监测单元2	√	√	√	√		√		
日本	i-miev电动车	2014	电池监测单元3	√	√	√	√		√		
日本	i-miev电动车	2014	电池监测单元4	√	√	√	√		√		
日本	i-miev电动车	2014	电池监测单元5	√	√	√	√		√		
日本	i-miev电动车	2014	电池监测单元6	√	√	√	√		√		
日本	i-miev电动车	2014	电池监测单元7	√	√	√	√		√		
日本	i-miev电动车	2014	电池监测单元8	√	√	√	√		√		
日本	i-miev电动车	2014	电池监测单元9	√	√	√	√		√		
日本	i-miev电动车	2014	电池监测单元10	√	√	√	√		√		
日本	i-miev电动车	2014	电池监测单元11	√	√	√	√		√		
日本	i-miev电动车	2014	电池监测单元12	√	√	√	√		√		
日本	i-miev电动车	2015	四轮转向系统 / 电子动力转向	√	√	√	√	√	√		
日本	i-miev电动车	2015	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√		
日本	i-miev电动车	2015	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		
日本	i-miev电动车	2015	空调	√	√	√	√		√		
日本	i-miev电动车	2015	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP031, SP032, SP04C, SP04D, SP04E	SP050, SP051
日本	i-miev电动车	2015	ev/miev远程系统	√	√	√	√	√	√	SP041	
日本	i-miev电动车	2015	dc/dc 转换器	√	√	√	√	√	√		
日本	i-miev电动车	2015	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP041	
日本	i-miev电动车	2015	转向角传感器	√	√	√	√		√	SP03A	
日本	i-miev电动车	2015	无钥匙操作	√	√	√	√	√	√	SP033, SP03F, SP010	
日本	i-miev电动车	2015	电池管理单元	√	√	√	√	√	√	SP041, SP00E, SP007	
日本	i-miev电动车	2015	comp&htr	√	√	√	√		√	SP039	
日本	i-miev电动车	2015	comp&htr	√	√	√	√		√		
日本	i-miev电动车	2015	ev-电子控制单元	√	√	√	√	√	√		
日本	i-miev电动车	2015	车载电脑	√	√	√	√	√	√		
日本	i-miev电动车	2015	微控制器	√	√	√	√	√	√		
日本	i-miev电动车	2015	电池监测单元1	√	√	√	√		√		
日本	i-miev电动车	2015	电池监测单元2	√	√	√	√		√		
日本	i-miev电动车	2015	电池监测单元3	√	√	√	√		√		

日本	i-miev电动车	2015	电池监测单元4	√	√	√	√		√		
日本	i-miev电动车	2015	电池监测单元5	√	√	√	√		√		
日本	i-miev电动车	2015	电池监测单元6	√	√	√	√		√		
日本	i-miev电动车	2015	电池监测单元7	√	√	√	√		√		
日本	i-miev电动车	2015	电池监测单元8	√	√	√	√		√		
日本	i-miev电动车	2015	电池监测单元9	√	√	√	√		√		
日本	i-miev电动车	2015	电池监测单元10	√	√	√	√		√		
日本	i-miev电动车	2015	电池监测单元11	√	√	√	√		√		
日本	i-miev电动车	2015	电池监测单元12	√	√	√	√		√		
日本	i-miev电动车	2017	四轮转向系统 / 电子动力转向	√	√	√	√	√	√		
日本	i-miev电动车	2017	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√		
日本	i-miev电动车	2017	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		
日本	i-miev电动车	2017	空调	√	√	√	√		√		
日本	i-miev电动车	2017	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP031, SP032, SP04C, SP04D, SP04E	SP050, SP051
日本	i-miev电动车	2017	ev/miev远程系统	√	√	√	√	√	√	SP041	
日本	i-miev电动车	2017	dc/dc 转换器	√	√	√	√	√	√		
日本	i-miev电动车	2017	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP041	
日本	i-miev电动车	2017	转向角传感器	√	√	√	√		√	SP03A	
日本	i-miev电动车	2017	无钥匙操作	√	√	√	√	√	√	SP033, SP03F, SP010	
日本	i-miev电动车	2017	电池管理单元	√	√	√	√	√	√	SP041, SP00E, SP007	
日本	i-miev电动车	2017	comp&htr	√	√	√	√		√	SP039	
日本	i-miev电动车	2017	comp&htr	√	√	√	√		√		
日本	i-miev电动车	2017	ev-电子控制单元	√	√	√	√	√	√		
日本	i-miev电动车	2017	车载电脑	√	√	√	√	√	√		
日本	i-miev电动车	2017	微控制器	√	√	√	√	√	√		
日本	i-miev电动车	2017	电池监测单元1	√	√	√	√		√		
日本	i-miev电动车	2017	电池监测单元2	√	√	√	√		√		

日本	i-miev电动车	2017	电池监测单元3	√	√	√	√		√		
日本	i-miev电动车	2017	电池监测单元4	√	√	√	√		√		
日本	i-miev电动车	2017	电池监测单元5	√	√	√	√		√		
日本	i-miev电动车	2017	电池监测单元6	√	√	√	√		√		
日本	i-miev电动车	2017	电池监测单元7	√	√	√	√		√		
日本	i-miev电动车	2017	电池监测单元8	√	√	√	√		√		
日本	i-miev电动车	2017	电池监测单元9	√	√	√	√		√		
日本	i-miev电动车	2017	电池监测单元10	√	√	√	√		√		
日本	i-miev电动车	2017	电池监测单元11	√	√	√	√		√		
日本	i-miev电动车	2017	电池监测单元12	√	√	√	√		√		
日本	欧蓝德-插电式混合动力车	2013	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP035, SP01E, SP00A, SP008	SP04F, SP04B
日本	欧蓝德-插电式混合动力车	2013	四轮转向系统 / 电子动力转向	√	√	√	√	√	√		
日本	欧蓝德-插电式混合动力车	2013	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP015, SP03B	
日本	欧蓝德-插电式混合动力车	2013	srs-安全气囊	√	√	√	√		√	SP008, SP00A	SP04F, SP04B
日本	欧蓝德-插电式混合动力车	2013	空调	√	√	√	√	√	√	SP039, SP013	
日本	欧蓝德-插电式混合动力车	2013	路线保持	√	√	√	√	√	√	SP039, SP036	
日本	欧蓝德-插电式混合动力车	2013	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP022, SP023, SP008, SP00A, SP04C, SP04D, SP04E	SP04F, SP04B, SP050, SP051
日本	欧蓝德-插电式混合动力车	2013	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙	√	√	√	√	√	√	SP010, SP033, SP00A, SP008	
日本	欧蓝德-插电式混合动力车	2013	ev/miev远程系统	√	√	√	√		√		
日本	欧蓝德-插电式混合动力车	2013	压缩机	√	√	√	√	√	√		
日本	欧蓝德-插电式混合动力车	2013	自适应巡航控制/前方碰撞预防辅助制动	√	√	√	√	√		SP039, SP036	
日本	欧蓝德-插电式混合动力车	2013	驻车锁	√	√	√	√		√		
日本	欧蓝德-插电式混合动力车	2013	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP041	
日本	欧蓝德-插电式混合动力车	2013	转向角传感器	√	√	√	√		√	SP03A	
日本	欧蓝德-插电式混合动力车	2013	插电式混合动力车	√	√	√	√	√	√	SP041, SP025, SP008, SP00A	SP04F, SP04B, SP050, SP05
日本	欧蓝德-插电式混合动力车	2013	音响导航显示屏	√	√	√	√	√	√		
日本	欧蓝德-插电式混合动力车	2013	音响	√	√	√	√	√	√		
日本	欧蓝德-插电式混合动力车	2013	lin	√	√	√	√			SP038	

日本	欧蓝德-插电式混合动力车	2013	动力门	√	√	√	√	√	√		
日本	欧蓝德-插电式混合动力车	2013	车载充电器	√	√	√	√	√	√		
日本	欧蓝德-插电式混合动力车	2013	电池管理单元	√	√	√	√	√	√	SP047, SP039, SP041, SP00E, SP007, SP00F	
日本	欧蓝德-插电式混合动力车	2013	前-微控制器	√	√	√	√	√	√		
日本	欧蓝德-插电式混合动力车	2013	后-微控制器	√	√	√	√	√	√	SP00A, SP008	
日本	欧蓝德-插电式混合动力车	2013	发电机控制装置	√	√	√	√	√	√		
日本	欧蓝德-插电式混合动力车	2013	乘员感知系统	√	√	√	√	√	√	SP01C, SP01D, SP00A, SP008	
日本	欧蓝德-插电式混合动力车	2013	角传感器/后传感器	√	√	√	√	√	√		
日本	欧蓝德-插电式混合动力车	2013	电池监测单元1	√	√	√	√		√	SP039	
日本	欧蓝德-插电式混合动力车	2013	电池监测单元2	√	√	√	√		√	SP039	
日本	欧蓝德-插电式混合动力车	2013	电池监测单元3	√	√	√	√		√	SP039	
日本	欧蓝德-插电式混合动力车	2013	电池监测单元4	√	√	√	√		√	SP039	
日本	欧蓝德-插电式混合动力车	2013	电池监测单元5	√	√	√	√		√	SP039	
日本	欧蓝德-插电式混合动力车	2013	电池监测单元7	√	√	√	√		√	SP039	
日本	欧蓝德-插电式混合动力车	2013	电池监测单元8	√	√	√	√		√	SP039	
日本	欧蓝德-插电式混合动力车	2013	电池监测单元9	√	√	√	√		√	SP039	
日本	欧蓝德-插电式混合动力车	2013	电池监测单元10	√	√	√	√		√	SP039	
日本	欧蓝德-插电式混合动力车	2013	电池监测单元11	√	√	√	√		√	SP039	
日本	欧蓝德-插电式混合动力车	2014	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP035, SP01E, SP00A, SP008	SP04F, SP04B
日本	欧蓝德-插电式混合动力车	2014	四轮转向系统 / 电子动力转向	√	√	√	√	√	√		
日本	欧蓝德-插电式混合动力车	2014	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP015, SP03B	
日本	欧蓝德-插电式混合动力车	2014	srs-安全气囊	√	√	√	√		√	SP008, SP00A	SP04F, SP04B
日本	欧蓝德-插电式混合动力车	2014	空调	√	√	√	√	√	√	SP039, SP013	
日本	欧蓝德-插电式混合动力车	2014	路线保持	√	√	√	√	√	√	SP039, SP036	
日本	欧蓝德-插电式混合动力车	2014	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP022, SP023, SP008, SP00A, SP04C, SP04D, SP04E	SP04F, SP04B , SP050, SP05 1

日本	欧蓝德-插电式混合动力车	2014	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙	√	√	√	√	√	√	SP010, SP033, SP00A, SP008	
日本	欧蓝德-插电式混合动力车	2014	ev/miev远程系统	√	√	√	√		√		
日本	欧蓝德-插电式混合动力车	2014	压缩机	√	√	√	√	√	√		
日本	欧蓝德-插电式混合动力车	2014	自适应巡航控制/前方碰撞预防辅助制动	√	√	√	√	√		SP039, SP036	
日本	欧蓝德-插电式混合动力车	2014	驻车锁	√	√	√	√		√		
日本	欧蓝德-插电式混合动力车	2014	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP041	
日本	欧蓝德-插电式混合动力车	2014	转向角传感器	√	√	√	√		√	SP03A	
日本	欧蓝德-插电式混合动力车	2014	插电式混合动力车	√	√	√	√	√	√	SP041, SP025, SP008, SP00A	SP04F, SP04B , SP050, SP05
日本	欧蓝德-插电式混合动力车	2014	音响导航显示屏	√	√	√	√	√	√		
日本	欧蓝德-插电式混合动力车	2014	音响	√	√	√	√	√	√		
日本	欧蓝德-插电式混合动力车	2014	lin	√	√	√	√			SP038	
日本	欧蓝德-插电式混合动力车	2014	动力门	√	√	√	√	√	√		
日本	欧蓝德-插电式混合动力车	2014	车载充电器	√	√	√	√	√	√		
日本	欧蓝德-插电式混合动力车	2014	电池管理单元	√	√	√	√	√	√	SP047, SP039, SP041, SP00E, SP007, SP00F	
日本	欧蓝德-插电式混合动力车	2014	前-微控制器	√	√	√	√	√	√		
日本	欧蓝德-插电式混合动力车	2014	后-微控制器	√	√	√	√	√	√	SP00A, SP008	
日本	欧蓝德-插电式混合动力车	2014	发电机控制装置	√	√	√	√	√	√		
日本	欧蓝德-插电式混合动力车	2014	乘员感知系统	√	√	√	√	√	√	SP01C, SP01D, SP00A, SP008	
日本	欧蓝德-插电式混合动力车	2014	角传感器/后传感器	√	√	√	√	√	√		
日本	欧蓝德-插电式混合动力车	2014	电池监测单元1	√	√	√	√		√	SP039	
日本	欧蓝德-插电式混合动力车	2014	电池监测单元2	√	√	√	√		√	SP039	
日本	欧蓝德-插电式混合动力车	2014	电池监测单元3	√	√	√	√		√	SP039	
日本	欧蓝德-插电式混合动力车	2014	电池监测单元4	√	√	√	√		√	SP039	
日本	欧蓝德-插电式混合动力车	2014	电池监测单元5	√	√	√	√		√	SP039	
日本	欧蓝德-插电式混合动力车	2014	电池监测单元7	√	√	√	√		√	SP039	
日本	欧蓝德-插电式混合动力车	2014	电池监测单元8	√	√	√	√		√	SP039	
日本	欧蓝德-插电式混合动力车	2014	电池监测单元9	√	√	√	√		√	SP039	

日本	欧蓝德-插电式混合动力车	2016	发电机控制装置	√	√	√	√	√	√		
日本	欧蓝德-插电式混合动力车	2016	乘员感知系统	√	√	√	√	√	√	SP01C, SP01D, SP00A, SP008	
日本	欧蓝德-插电式混合动力车	2016	电池监测单元1	√	√	√	√		√	SP039	
日本	欧蓝德-插电式混合动力车	2016	电池监测单元2	√	√	√	√		√	SP039	
日本	欧蓝德-插电式混合动力车	2016	电池监测单元3	√	√	√	√		√	SP039	
日本	欧蓝德-插电式混合动力车	2016	电池监测单元4	√	√	√	√		√	SP039	
日本	欧蓝德-插电式混合动力车	2016	电池监测单元5	√	√	√	√		√	SP039	
日本	欧蓝德-插电式混合动力车	2016	电池监测单元7	√	√	√	√		√	SP039	
日本	欧蓝德-插电式混合动力车	2016	电池监测单元8	√	√	√	√		√	SP039	
日本	欧蓝德-插电式混合动力车	2016	电池监测单元9	√	√	√	√		√	SP039	
日本	欧蓝德-插电式混合动力车	2016	电池监测单元10	√	√	√	√		√	SP039	
日本	欧蓝德-插电式混合动力车	2016	电池监测单元11	√	√	√	√		√	SP039	
日本	欧蓝德-插电式混合动力车	2017	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP035, SP01E, SP00A, SP008	SP04F, SP04B
日本	欧蓝德-插电式混合动力车	2017	四轮转向系统 / 电子动力转向	√	√	√	√	√	√		
日本	欧蓝德-插电式混合动力车	2017	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP015, SP03B	
日本	欧蓝德-插电式混合动力车	2017	srs-安全气囊	√	√	√	√		√	SP008, SP00A	SP04F, SP04B
日本	欧蓝德-插电式混合动力车	2017	空调	√	√	√	√	√	√	SP039, SP013	
日本	欧蓝德-插电式混合动力车	2017	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP022, SP023, SP008, SP00A, SP04C, SP04D, SP04E	SP04F, SP04B, SP050, SP051
日本	欧蓝德-插电式混合动力车	2017	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙	√	√	√	√	√	√	SP010, SP033, SP00A, SP008	
日本	欧蓝德-插电式混合动力车	2017	ev/miev远程系统	√	√	√	√		√		
日本	欧蓝德-插电式混合动力车	2017	压缩机	√	√	√	√	√	√		
日本	欧蓝德-插电式混合动力车	2017	自适应巡航控制/前方碰撞预防辅助制动	√	√	√	√	√		SP039, SP036	
日本	欧蓝德-插电式混合动力车	2017	驻车锁	√	√	√	√		√		
日本	欧蓝德-插电式混合动力车	2017	电子驻车制动器	√	√	√	√	√	√		
日本	欧蓝德-插电式混合动力车	2017	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP041	
日本	欧蓝德-插电式混合动力车	2017	转向角传感器	√	√	√	√		√	SP03A	

日本	欧蓝德-插电式混合动力车	2017	NULL	√	√	√	√	√	√	SP041	
日本	欧蓝德-插电式混合动力车	2017	NULL	√	√	√	√	√	√	SP041	
日本	minicab-miev	2013	四轮转向系统 / 电子动力转向	√	√	√	√	√	√		
日本	minicab-miev	2013	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√		
日本	minicab-miev	2013	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		
日本	minicab-miev	2013	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP031, SP032, SP04C, SP04D, SP04E, SP050, SP051	
日本	minicab-miev	2013	dc/dc 转换器	√	√	√	√	√	√		
日本	minicab-miev	2013	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP041	
日本	minicab-miev	2013	电池管理单元	√	√	√	√	√	√	SP041, SP00E, SP007	
日本	minicab-miev	2013	comp&htr	√	√	√	√	√	√	SP039, SP040	
日本	minicab-miev	2013	ev-电子控制单元	√	√	√	√	√	√		
日本	minicab-miev	2013	车载电脑	√	√	√	√	√	√		
日本	minicab-miev	2013	微控制器	√	√	√	√	√	√		
日本	minicab-miev	2013	电池监测单元1	√	√	√	√		√		
日本	minicab-miev	2013	电池监测单元2	√	√	√	√		√		
日本	minicab-miev	2013	电池监测单元3	√	√	√	√		√		
日本	minicab-miev	2013	电池监测单元4	√	√	√	√		√		
日本	minicab-miev	2013	电池监测单元5	√	√	√	√		√		
日本	minicab-miev	2013	电池监测单元6	√	√	√	√		√		
日本	minicab-miev	2013	电池监测单元7	√	√	√	√		√		
日本	minicab-miev	2013	电池监测单元8	√	√	√	√		√		
日本	minicab-miev	2013	电池监测单元9	√	√	√	√		√		
日本	minicab-miev	2013	电池监测单元10	√	√	√	√		√		
日本	minicab-miev	2013	电池监测单元11	√	√	√	√		√		
日本	minicab-miev	2013	电池监测单元12	√	√	√	√		√		
日本	minicab-miev	2014	四轮转向系统 / 电子动力转向	√	√	√	√	√	√		

日本	minicab-miev	2014	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√		
日本	minicab-miev	2014	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		
日本	minicab-miev	2014	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP031, SP032, SP04C, SP04D, SP04E	SP050, SP051
日本	minicab-miev	2014	dc/dc 转换器	√	√	√	√	√	√		
日本	minicab-miev	2014	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP041	
日本	minicab-miev	2014	电池管理单元	√	√	√	√	√	√	SP041, SP00E, SP007	
日本	minicab-miev	2014	comp&htr	√	√	√	√	√	√	SP039, SP040	
日本	minicab-miev	2014	ev-电子控制单元	√	√	√	√	√	√		
日本	minicab-miev	2014	车载电脑	√	√	√	√	√	√		
日本	minicab-miev	2014	微控制器	√	√	√	√	√	√		
日本	minicab-miev	2014	电池监测单元1	√	√	√	√		√		
日本	minicab-miev	2014	电池监测单元2	√	√	√	√		√		
日本	minicab-miev	2014	电池监测单元3	√	√	√	√		√		
日本	minicab-miev	2014	电池监测单元4	√	√	√	√		√		
日本	minicab-miev	2014	电池监测单元5	√	√	√	√		√		
日本	minicab-miev	2014	电池监测单元6	√	√	√	√		√		
日本	minicab-miev	2014	电池监测单元7	√	√	√	√		√		
日本	minicab-miev	2014	电池监测单元8	√	√	√	√		√		
日本	minicab-miev	2014	电池监测单元9	√	√	√	√		√		
日本	minicab-miev	2014	电池监测单元10	√	√	√	√		√		
日本	minicab-miev	2014	电池监测单元11	√	√	√	√		√		
日本	minicab-miev	2014	电池监测单元12	√	√	√	√		√		
日本	minicab-miev	2015	四轮转向系统 / 电子动力转向	√	√	√	√	√	√		
日本	minicab-miev	2015	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√		
日本	minicab-miev	2015	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		
日本	minicab-miev	2015	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP031, SP032, SP04C, SP04D, SP04E	SP050, SP051

日本	minicab-miev	2015	dc/dc 转换器	√	√	√	√	√	√		
日本	minicab-miev	2015	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP041	
日本	minicab-miev	2015	电池管理单元	√	√	√	√	√	√	SP041, SP00E, SP007	
日本	minicab-miev	2015	comp&htr	√	√	√	√	√	√	SP039, SP040	
日本	minicab-miev	2015	ev-电子控制单元	√	√	√	√	√	√		
日本	minicab-miev	2015	车载电脑	√	√	√	√	√	√		
日本	minicab-miev	2015	微控制器	√	√	√	√	√	√		
日本	minicab-miev	2015	电池监测单元1	√	√	√	√		√		
日本	minicab-miev	2015	电池监测单元2	√	√	√	√		√		
日本	minicab-miev	2015	电池监测单元3	√	√	√	√		√		
日本	minicab-miev	2015	电池监测单元4	√	√	√	√		√		
日本	minicab-miev	2015	电池监测单元5	√	√	√	√		√		
日本	minicab-miev	2015	电池监测单元6	√	√	√	√		√		
日本	minicab-miev	2015	电池监测单元7	√	√	√	√		√		
日本	minicab-miev	2015	电池监测单元8	√	√	√	√		√		
日本	minicab-miev	2015	电池监测单元9	√	√	√	√		√		
日本	minicab-miev	2015	电池监测单元10	√	√	√	√		√		
日本	minicab-miev	2015	电池监测单元11	√	√	√	√		√		
日本	minicab-miev	2015	电池监测单元12	√	√	√	√		√		
日本	minicab-miev	2016	四轮转向系统 / 电子动力转向	√	√	√	√	√	√		
日本	minicab-miev	2016	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动 稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√		
日本	minicab-miev	2016	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		
日本	minicab-miev	2016	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP031, SP032, SP04C, SP04D, SP04E	SP050, SP051
日本	minicab-miev	2016	dc/dc 转换器	√	√	√	√	√	√		
日本	minicab-miev	2016	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP041	
日本	minicab-miev	2016	电池管理单元	√	√	√	√	√	√	SP041, SP00E, SP007	

日本	minicab-miev	2016	comp&htr	√	√	√	√	√	√	SP039, SP040	
日本	minicab-miev	2016	ev-电子控制单元	√	√	√	√	√	√		
日本	minicab-miev	2016	车载电脑	√	√	√	√	√	√		
日本	minicab-miev	2016	微控制器	√	√	√	√	√	√		
日本	minicab-miev	2016	电池监测单元1	√	√	√	√		√		
日本	minicab-miev	2016	电池监测单元2	√	√	√	√		√		
日本	minicab-miev	2016	电池监测单元3	√	√	√	√		√		
日本	minicab-miev	2016	电池监测单元4	√	√	√	√		√		
日本	minicab-miev	2016	电池监测单元5	√	√	√	√		√		
日本	minicab-miev	2016	电池监测单元6	√	√	√	√		√		
日本	minicab-miev	2016	电池监测单元7	√	√	√	√		√		
日本	minicab-miev	2016	电池监测单元8	√	√	√	√		√		
日本	minicab-miev	2016	电池监测单元9	√	√	√	√		√		
日本	minicab-miev	2016	电池监测单元10	√	√	√	√		√		
日本	minicab-miev	2016	电池监测单元11	√	√	√	√		√		
日本	minicab-miev	2016	电池监测单元12	√	√	√	√		√		
日本	minicab-miev	2017	四轮转向系统 / 电子动力转向	√	√	√	√	√	√		
日本	minicab-miev	2017	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√		
日本	minicab-miev	2017	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		
日本	minicab-miev	2017	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP031, SP032, SP04C, SP04D, SP04E	SP050, SP051
日本	minicab-miev	2017	dc/dc 转换器	√	√	√	√	√	√		
日本	minicab-miev	2017	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP041	
日本	minicab-miev	2017	电池管理单元	√	√	√	√	√	√	SP041, SP00E, SP007	
日本	minicab-miev	2017	comp&htr	√	√	√	√	√	√	SP039, SP040	
日本	minicab-miev	2017	ev-电子控制单元	√	√	√	√	√	√		
日本	minicab-miev	2017	车载电脑	√	√	√	√	√	√		
日本	minicab-miev	2017	微控制器	√	√	√	√	√	√		
日本	minicab-miev	2017	电池监测单元1	√	√	√	√		√		

日本	minicab-miev	2017	电池监测单元2	√	√	√	√		√		
日本	minicab-miev	2017	电池监测单元3	√	√	√	√		√		
日本	minicab-miev	2017	电池监测单元4	√	√	√	√		√		
日本	minicab-miev	2017	电池监测单元5	√	√	√	√		√		
日本	minicab-miev	2017	电池监测单元6	√	√	√	√		√		
日本	minicab-miev	2017	电池监测单元7	√	√	√	√		√		
日本	minicab-miev	2017	电池监测单元8	√	√	√	√		√		
日本	minicab-miev	2017	电池监测单元9	√	√	√	√		√		
日本	minicab-miev	2017	电池监测单元10	√	√	√	√		√		
日本	minicab-miev	2017	电池监测单元11	√	√	√	√		√		
日本	minicab-miev	2017	电池监测单元12	√	√	√	√		√		
日本	得利卡 d:5	2013	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP027, SP027, SP027, SP027, SP027, SP026,	SP04F, SP04B
日本	得利卡 d:5	2013	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器 变速箱	√	√	√	√	√	√	SP015	
日本	得利卡 d:5	2015	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP027, SP027, SP027, SP027, SP027, SP026, SP026, SP026, SP029, SP041, SP036, SP025, SP00A, SP008	SP04F, SP04B
日本	得利卡 d:5	2015	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器 变速箱	√	√	√	√	√	√	SP015	
日本	得利卡 d:5	2016	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP027, SP027, SP027, SP027, SP027, SP026, SP026, SP026, SP029, SP041, SP036, SP025, SP00A, SP008	SP04F, SP04B
日本	得利卡 d:5	2016	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器 变速箱	√	√	√	√	√	√	SP015	

日本	得利卡 d:5	2017	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP027, SP027, SP027, SP027, SP027, SP026, SP026, SP026, SP029, SP041, SP036, SP025, SP00A, SP008	SP04F, SP04B
日本	得利卡 d:5	2017	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器 变速箱	√	√	√	√	√	√	SP015	
日本	得利卡 d:5	2018	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP027, SP027, SP027, SP027, SP027, SP026, SP026, SP026, SP029, SP041, SP036, SP025, SP00A, SP008	SP04F, SP04B
日本	得利卡 d:5	2018	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器 变速箱	√	√	√	√	√	√	SP015	
日本	ek-wagon (b11w)	2014	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP035, SP01E, SP03E, SP00A, SP008	SP04F, SP04B
日本	ek-wagon (b11w)	2014	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器 变速箱	√	√	√	√	√	√	SP039, SP015, SP011, SP03B, SP014	
日本	ek-wagon (b11w)	2014	四轮转向系统 / 电子动力转向	√	√	√	√	√	√		
日本	ek-wagon (b11w)	2014	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动 稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP015, SP03B	
日本	ek-wagon (b11w)	2014	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√	SP008, SP00A	SP04F, SP04B
日本	ek-wagon (b11w)	2014	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP008, SP00A, SP04C, SP04D, SP04E	SP04F, SP04B , SP050, SP05 1
日本	ek-wagon (b11w)	2014	无钥匙操作系统/乘员感知系统/发动机 防盗锁止系统/无钥匙	√	√	√	√	√	√	SP031, SP032	
日本	ek-wagon (b11w)	2014	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP041	
日本	ek-wagon (b11w)	2015	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP035, SP01E, SP03E, SP00A, SP008	SP04F, SP04B
日本	ek-wagon (b11w)	2015	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器 变速箱	√	√	√	√	√	√	SP039, SP015, SP011, SP03B, SP014	

日本	ek-wagon (b11w)	2015	四轮转向系统 / 电子动力转向	√	√	√	√	√	√		
日本	ek-wagon (b11w)	2015	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP015, SP03B	
日本	ek-wagon (b11w)	2015	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√	SP008, SP00A	SP04F, SP04B
日本	ek-wagon (b11w)	2015	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP008, SP00A, SP04C, SP04D, SP04E	SP04F, SP04B, SP050, SP051
日本	ek-wagon (b11w)	2015	无钥匙操作系统/乘员感知系统/发动机防盗锁止系统/无钥匙	√	√	√	√	√	√	SP031, SP032	
日本	ek-wagon (b11w)	2015	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP041	
日本	ek-wagon (b11w)	2016	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP035, SP01E, SP03E, SP00A, SP008	SP04F, SP04B
日本	ek-wagon (b11w)	2016	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	√	√	SP039, SP015, SP011, SP03B, SP014	
日本	ek-wagon (b11w)	2016	四轮转向系统 / 电子动力转向	√	√	√	√	√	√		
日本	ek-wagon (b11w)	2016	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP015, SP03B	
日本	ek-wagon (b11w)	2016	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√	SP008, SP00A	SP04F, SP04B
日本	ek-wagon (b11w)	2016	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP008, SP00A, SP04C, SP04D, SP04E	SP04F, SP04B, SP050, SP051
日本	ek-wagon (b11w)	2016	无钥匙操作系统/乘员感知系统/发动机防盗锁止系统/无钥匙	√	√	√	√	√	√	SP031, SP032	
日本	ek-wagon (b11w)	2016	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP041	
日本	ek-wagon (b11w)	2017	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP035, SP01E, SP03E, SP00A, SP008	SP04F, SP04B
日本	ek-wagon (b11w)	2017	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	√	√	SP039, SP015, SP011, SP03B, SP014	
日本	ek-wagon (b11w)	2017	四轮转向系统 / 电子动力转向	√	√	√	√	√	√		
日本	ek-wagon (b11w)	2017	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP015, SP03B	
日本	ek-wagon (b11w)	2017	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√	SP008, SP00A	SP04F, SP04B

日本	ek-wagon (b11w)	2016	远光自动控制系统	√	√	√	√	√	√	SP041	
日本	ek-wagon (b11w)	2019	无钥匙操作系统/乘员感知系统/发动机防盗锁止系统/无钥匙	√	√	√	√	√	√	SP033, SP01C, SP01D, SP019, SP00A, SP008	
日本	ek-wagon (b11w)	2019	多功能全景监控器	√	√	√	√	√	√	SP047, SP005	
日本	ek-wagon (b11w)	2019	空气流量传感器/空气滤清器/调平	√	√	√	√	√	√	SP022, SP023	
日本	ek-wagon (b11w)	2017	无钥匙操作系统/乘员感知系统/发动机防盗锁止系统/无钥匙	√	√	√	√	√	√	SP033, SP01C, SP01D, SP019, SP00A, SP008	
日本	ek-wagon (b11w)	2017	空气流量传感器/空气滤清器/调平	√	√	√	√	√	√	SP022, SP023	
日本	ek-wagon (b11w)	2018	无钥匙操作系统/乘员感知系统/发动机防盗锁止系统/无钥匙	√	√	√	√	√	√	SP033, SP01C, SP01D, SP019, SP00A, SP008	
日本	ek-wagon (b11w)	2018	空气流量传感器/空气滤清器/调平	√	√	√	√	√	√	SP022, SP023	
日本	ek-wagon (b11w)	2014	转向角传感器	√	√	√	√		√	SP03A	
日本	ek-wagon (b11w)	2017	自适应巡航控制/前方碰撞预防辅助制动	√	√	√	√	√	√		
日本	ek-wagon (b11w)	2017	转向角传感器	√	√	√	√		√	SP03A	
日本	ek-wagon (b11w)	2017	多功能全景监控器	√	√	√	√	√	√	SP047, SP005	
日本	ek-wagon (b11w)	2017	网关	√	√	√	√	√	√		
日本	ek-wagon (b11w)	2017	远光自动控制系统	√	√	√	√	√	√	SP041	
日本	ek-wagon (b11w)	2018	自适应巡航控制/前方碰撞预防辅助制动	√	√	√	√	√	√		
日本	ek-wagon (b11w)	2018	多功能全景监控器	√	√	√	√	√	√	SP047, SP005	
日本	ek-wagon (b11w)	2018	网关	√	√	√	√	√	√		
日本	ek-wagon (b11w)	2018	远光自动控制系统	√	√	√	√	√	√	SP041	
日本	ek-space	2014	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP035, SP01E, SP03E, SP00A, SP008	SP04F, SP04B
日本	ek-space	2014	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合变速箱	√	√	√	√	√	√	SP039, SP015, SP011, SP03B, SP014	
日本	ek-space	2014	四轮转向系统 / 电子动力转向	√	√	√	√	√	√		
日本	ek-space	2014	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP015, SP03B	
日本	ek-space	2014	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√	SP008, SP00A	SP04F, SP04B
日本	ek-space	2014	空调	√	√	√	√	√	√		

日本	ek-space	2016	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP035, SP01E, SP03E, SP00A, SP008	SP04F, SP04B
日本	ek-space	2016	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合变速箱	√	√	√	√	√	√	SP039, SP015, SP011, SP03B, SP014	
日本	ek-space	2016	四轮转向系统 / 电子动力转向	√	√	√	√	√	√		
日本	ek-space	2016	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP015, SP03B	
日本	ek-space	2016	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√	SP008, SP00A	SP04F, SP04B
日本	ek-space	2016	空调	√	√	√	√	√	√		
日本	ek-space	2016	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP008, SP00A, SP04C, SP04D, SP04E	SP04F, SP04B, SP050, SP051
日本	ek-space	2016	无钥匙操作系统/乘员感知系统/发动机防盗锁止系统/无钥匙	√	√	√	√	√	√	SP033, SP01C, SP01D, SP019, SP00A, SP008	
日本	ek-space	2016	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP041	
日本	ek-space	2016	转向角传感器	√	√	√	√		√	SP03A	
日本	ek-space	2016	右侧电动滑动车门	√	√	√	√	√	√		
日本	ek-space	2016	左侧电动滑动车门	√	√	√	√	√	√		
日本	ek-space	2016	空气流量传感器/空气滤清器/调平	√	√	√	√	√	√	SP022, SP023	
日本	ek-space	2014	辅助蓄电池	√	√	√	√		√		
日本	ek-space	2015	辅助蓄电池	√	√	√	√		√		
日本	ek-space	2016	辅助蓄电池	√	√	√	√		√		
日本	ek-space	2018	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP035, SP01E, SP03E, SP00A, SP008	SP04F, SP04B
日本	ek-space	2018	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合变速箱	√	√	√	√	√	√	SP039, SP015, SP011, SP03B, SP014	
日本	ek-space	2018	四轮转向系统 / 电子动力转向	√	√	√	√	√	√		
日本	ek-space	2018	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP015, SP03B	
日本	ek-space	2018	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√	SP008, SP00A	SP04F, SP04B
日本	ek-space	2018	空调	√	√	√	√	√	√		

日本	ek-space	2018	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP008, SP00A, SP04C, SP04D, SP04E	SP04F, SP04B, SP050, SP051
日本	ek-space	2018	无钥匙操作系统/乘员感知系统/发动机防盗锁止系统/无钥匙	√	√	√	√	√	√	SP033, SP01C, SP01D, SP019, SP00A, SP008	
日本	ek-space	2018	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP041	
日本	ek-space	2018	辅助蓄电池	√	√	√	√		√		
日本	ek-space	2018	转向角传感器	√	√	√	√		√	SP03A	
日本	ek-space	2018	右侧电动滑动车门	√	√	√	√	√	√		
日本	ek-space	2018	左侧电动滑动车门	√	√	√	√	√	√		
日本	ek-space	2014	无钥匙操作系统/乘员感知系统/发动机防盗锁止系统/无钥匙	√	√	√	√	√	√	SP031, SP032	
日本	ek-space	2015	无钥匙操作系统/乘员感知系统/发动机防盗锁止系统/无钥匙	√	√	√	√	√	√	SP031, SP032	
日本	ek-space	2016	无钥匙操作系统/乘员感知系统/发动机防盗锁止系统/无钥匙	√	√	√	√	√	√	SP031, SP032	
日本	ek-space	2018	无钥匙操作系统/乘员感知系统/发动机防盗锁止系统/无钥匙	√	√	√	√	√	√	SP031, SP032	
日本	ek-space	2019	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP035, SP01E, SP03E, SP00A, SP008	SP04F, SP04B
日本	ek-space	2019	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合变速箱	√	√	√	√	√	√	SP039, SP015, SP011, SP03B, SP014	
日本	ek-space	2019	四轮转向系统 / 电子动力转向	√	√	√	√	√	√		
日本	ek-space	2019	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP015, SP03B	
日本	ek-space	2019	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√	SP008, SP00A	SP04F, SP04B
日本	ek-space	2019	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP008, SP00A, SP04C, SP04D, SP04E	SP04F, SP04B, SP050, SP051
日本	ek-space	2019	无钥匙操作系统/乘员感知系统/发动机防盗锁止系统/无钥匙	√	√	√	√	√	√	SP031, SP032	
日本	ek-space	2019	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP041	
日本	ek-space	2019	辅助蓄电池	√	√	√	√		√		
日本	ek-space	2019	转向角传感器	√	√	√	√		√	SP03A	

日本	ek-space	2014	自适应巡航控制/前方碰撞预防辅助制动	√	√	√	√	√	√		
日本	ek-space	2015	自适应巡航控制/前方碰撞预防辅助制动	√	√	√	√	√	√		
日本	ek-space	2016	自适应巡航控制/前方碰撞预防辅助制动	√	√	√	√	√	√		
日本	ek-space	2016	多功能全景监控器	√	√	√	√	√	√	SP047, SP005	
日本	ek-space	2016	网关	√	√	√	√	√	√		
日本	ek-space	2016	远光自动控制系统	√	√	√	√	√	√	SP041	
日本	ek-space	2018	自适应巡航控制/前方碰撞预防辅助制动	√	√	√	√	√	√		
日本	ek-space	2018	多功能全景监控器	√	√	√	√	√	√	SP047, SP005	
日本	ek-space	2018	网关	√	√	√	√	√	√		
日本	ek-space	2018	空气流量传感器/空气滤清器/调平	√	√	√	√	√	√	SP022, SP023	
日本	ek-space	2018	远光自动控制系统	√	√	√	√	√	√	SP041	
日本	ek-space	2019	空调	√	√	√	√	√	√		
日本	ek-space	2019	无钥匙操作系统/乘员感知系统/发动机防盗锁止系统/无钥匙	√	√	√	√	√	√	SP033, SP01C, SP01D, SP019, SP00A, SP008	
日本	ek-space	2019	多功能全景监控器	√	√	√	√	√	√	SP047, SP005	
日本	ek-space	2019	拐角传感器/声纳	√	√	√	√	√			
日本	ek-space	2019	右侧电动滑动车门	√	√	√	√	√	√		
日本	ek-space	2019	左侧电动滑动车门	√	√	√	√	√	√		
日本	ek-space	2019	空气流量传感器/空气滤清器/调平	√	√	√	√	√	√	SP022, SP023	
日本	ek-space	2019	NULL	√	√	√	√	√			
日本	ek-space	2019	NULL	√	√	√	√	√			
日本	mirage	2016	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP01B, SP035, SP01E, SP042, SP03E, SP00A, SP008	SP04F, SP04B
日本	mirage	2016	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合变速箱	√	√	√	√	√	√	SP039, SP015, SP011, SP03B, SP014	
日本	mirage	2016	四轮转向系统 / 电子动力转向	√	√	√	√	√	√		
日本	mirage	2016	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP015, SP03B	
日本	mirage	2016	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		

日本	mirage	2016	空调	√	√	√	√	√	√		
日本	mirage	2016	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP008, SP00A, SP04C, SP04D, SP04E	SP04F, SP04B, SP050, SP051
日本	mirage	2016	自适应巡航控制/前方碰撞预防辅助制动	√	√	√	√	√	√		
日本	mirage	2016	无钥匙操作系统/乘员感知系统/发动机防盗锁止系统/无钥匙	√	√	√	√		√		
日本	mirage	2016	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP041	
日本	mirage	2016	转向角传感器	√	√	√	√		√	SP03A	
日本	mirage	2018	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP01B, SP035, SP01E, SP042, SP03E, SP00A, SP008	SP04F, SP04B
日本	mirage	2018	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合变速箱	√	√	√	√	√	√	SP039, SP015, SP011, SP03B, SP014	
日本	mirage	2018	四轮转向系统 / 电子动力转向	√	√	√	√	√	√		
日本	mirage	2018	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP015, SP03B	
日本	mirage	2018	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		
日本	mirage	2018	空调	√	√	√	√	√	√		
日本	mirage	2018	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP008, SP00A, SP04C, SP04D, SP04E	SP04F, SP04B, SP050, SP051
日本	mirage	2018	自适应巡航控制/前方碰撞预防辅助制动	√	√	√	√	√	√		
日本	mirage	2018	无钥匙操作系统/乘员感知系统/发动机防盗锁止系统/无钥匙	√	√	√	√		√		
日本	mirage	2018	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP041	
日本	mirage	2018	转向角传感器	√	√	√	√		√	SP03A	
日本	mirage	2020	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP01B, SP035, SP01E, SP042, SP03E, SP00A, SP008	SP04F, SP04B
日本	mirage	2020	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合变速箱	√	√	√	√	√	√	SP039, SP015, SP011, SP03B, SP014	

日本	mirage	2020	四轮转向系统 / 电子动力转向	√	√	√	√	√	√		
日本	mirage	2020	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP015, SP03B	
日本	mirage	2020	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		
日本	mirage	2020	空调	√	√	√	√	√	√		
日本	mirage	2020	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP008, SP00A, SP04C, SP04D, SP04E	SP04F, SP04B, SP050, SP051
日本	mirage	2020	自适应巡航控制/前方碰撞预防辅助制动	√	√	√	√	√	√		
日本	mirage	2020	无钥匙操作系统/乘员感知系统/发动机防盗锁止系统/无钥匙	√	√	√	√		√		
日本	mirage	2020	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP041	
日本	mirage	2020	转向角传感器	√	√	√	√		√	SP03A	
日本	得利卡 d:5	2019	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP027, SP027, SP027, SP027, SP026, SP026, SP029, SP047, SP012, SP036, SP041, SP025, SP00A SP008	SP04F, SP04B, SP050, SP051
日本	得利卡 d:5	2019	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合变速箱	√	√	√	√	√	√	SP015, SP039	
日本	得利卡 d:5	2019	四轮转向系统 / 电子动力转向	√	√	√	√	√	√	SP041, SP008, SP00A	SP04F, SP04B
日本	得利卡 d:5	2019	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP015, SP03B	
日本	得利卡 d:5	2019	srs-安全气囊	√	√	√	√		√	SP008, SP00A	SP04F, SP04B
日本	得利卡 d:5	2019	空调	√	√	√	√	√	√	SP041	
日本	得利卡 d:5	2019	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP022, SP023, SP008, SP00A, SP04C, SP04D, SP04E	SP04F, SP04B, SP050, SP051
日本	得利卡 d:5	2019	自适应巡航控制/前方碰撞预防辅助制动	√	√	√	√	√	√	SP036	

日本	得利卡 d:5	2020	srs-安全气囊	√	√	√	√		√	SP008, SP00A	SP04F, SP04B
日本	得利卡 d:5	2020	空调	√	√	√	√	√	√	SP041	
日本	得利卡 d:5	2020	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP022, SP023, SP008, SP00A, SP04C, SP04D, SP04E	SP04F, SP04B , SP050, SP05 1
日本	得利卡 d:5	2020	自适应巡航控制/前方碰撞预防辅助制动	√	√	√	√	√	√	SP036	
日本	得利卡 d:5	2020	无钥匙操作系统/乘员感知系统/发动机防盗锁止系统/无钥匙	√	√	√	√	√	√	SP010, SP016, SP017, SP033, SP01C, SP01D, SP019, SP00A, SP008	
日本	得利卡 d:5	2020	电子驻车制动器	√	√	√	√	√	√		
日本	得利卡 d:5	2020	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP041	
日本	得利卡 d:5	2020	转向角传感器	√	√	√	√		√		
日本	得利卡 d:5	2020	多功能全景监控器	√	√	√	√		√	SP047, SP005, SP025	
日本	得利卡 d:5	2020	lin	√	√	√	√				
日本	得利卡 d:5	2020	网关	√	√	√	√	√	√		
日本	得利卡 d:5	2020	动力门	√	√	√	√	√	√		
日本	得利卡 d:5	2020	右侧电动滑动车门	√	√	√	√	√	√		
日本	得利卡 d:5	2020	左侧电动滑动车门	√	√	√	√	√	√		
日本	得利卡 d:5	2020	全轮控制系统	√	√	√	√	√	√	SP039, SP041	
日本	得利卡 d:5	2020	自动启停 (as&g)	√	√	√	√	√	√		
日本	得利卡 d:5	2020	电池监测单元12	√	√	√	√	√	√	SP041, SP036	
日本	得利卡 d:5	2020	电池监测单元12	√	√	√	√	√	√	SP041	
日本	得利卡 d:5	2020	电池监测单元12	√	√	√	√	√	√		
日本	欧蓝德-插电式混合动力车	2019	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP035, SP01E, SP00A, SP008	SP04F, SP04B
日本	欧蓝德-插电式混合动力车	2019	四轮转向系统 / 电子动力转向	√	√	√	√	√	√		
日本	欧蓝德-插电式混合动力车	2019	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP015, SP03B	
日本	欧蓝德-插电式混合动力车	2019	srs-安全气囊	√	√	√	√		√	SP008, SP00A	SP04F, SP04B

日本	欧蓝德-插电式混合动力车	2019	空调	√	√	√	√	√	√	SP039, SP013	
日本	欧蓝德-插电式混合动力车	2019	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP022, SP023, SP008, SP00A, SP04C, SP04D, SP04E	SP04F, SP04B, SP050, SP051
日本	欧蓝德-插电式混合动力车	2019	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙	√	√	√	√	√	√	SP010, SP033, SP00A, SP008	
日本	欧蓝德-插电式混合动力车	2019	ev/miev远程系统	√	√	√	√		√		
日本	欧蓝德-插电式混合动力车	2019	压缩机	√	√	√	√	√	√		
日本	欧蓝德-插电式混合动力车	2019	自适应巡航控制/前方碰撞预防辅助制动	√	√	√	√	√		SP039, SP036	
日本	欧蓝德-插电式混合动力车	2019	驻车锁	√	√	√	√		√		
日本	欧蓝德-插电式混合动力车	2019	电池管理单元(副)	√	√	√	√	√	√	SP041	
日本	欧蓝德-插电式混合动力车	2019	电子驻车制动器	√	√	√	√	√	√		
日本	欧蓝德-插电式混合动力车	2019	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP041	
日本	欧蓝德-插电式混合动力车	2019	转向角传感器	√	√	√	√		√	SP03A	
日本	欧蓝德-插电式混合动力车	2019	插电式混合动力车	√	√	√	√	√	√	SP041, SP025, SP008, SP00A	SP04F, SP04B, SP050, SP051
日本	欧蓝德-插电式混合动力车	2019	电子加热器	√	√	√	√	√	√	SP041	
日本	欧蓝德-插电式混合动力车	2019	音响导航显示屏	√	√	√	√	√	√		
日本	欧蓝德-插电式混合动力车	2019	音响	√	√	√	√		√		
日本	欧蓝德-插电式混合动力车	2019	多功能全景监控器	√	√	√	√		√	SP047, SP005, SP025	
日本	欧蓝德-插电式混合动力车	2019	拐角传感器/声纳	√	√	√	√	√	√		
日本	欧蓝德-插电式混合动力车	2019	lin	√	√	√	√			SP038	
日本	欧蓝德-插电式混合动力车	2019	网关	√	√	√	√	√	√		
日本	欧蓝德-插电式混合动力车	2019	动力门	√	√	√	√	√	√		
日本	欧蓝德-插电式混合动力车	2019	车载充电器	√	√	√	√	√	√		
日本	欧蓝德-插电式混合动力车	2019	电池管理单元	√	√	√	√	√	√	SP047, SP039, SP041, SP00E, SP007, SP00F	
日本	欧蓝德-插电式混合动力车	2019	前-微控制器	√	√	√	√	√	√		
日本	欧蓝德-插电式混合动力车	2019	后-微控制器	√	√	√	√	√	√	SP00A, SP008	
日本	欧蓝德-插电式混合动力车	2019	发电机控制装置	√	√	√	√	√	√		
日本	欧蓝德-插电式混合动力车	2019	乘员感知系统	√	√	√	√	√	√	SP01C, SP01D, SP00A, SP008	
日本	欧蓝德-插电式混合动力车	2019	电池监测单元1	√	√	√	√		√	SP039	

日本	欧蓝德-插电式混合动力车	2019	电池监测单元2	√	√	√	√		√	SP039	
日本	欧蓝德-插电式混合动力车	2019	电池监测单元3	√	√	√	√		√	SP039	
日本	欧蓝德-插电式混合动力车	2019	电池监测单元4	√	√	√	√		√	SP039	
日本	欧蓝德-插电式混合动力车	2019	电池监测单元5	√	√	√	√		√	SP039	
日本	欧蓝德-插电式混合动力车	2019	电池监测单元7	√	√	√	√		√	SP039	
日本	欧蓝德-插电式混合动力车	2019	电池监测单元8	√	√	√	√		√	SP039	
日本	欧蓝德-插电式混合动力车	2019	电池监测单元9	√	√	√	√		√	SP039	
日本	欧蓝德-插电式混合动力车	2019	电池监测单元10	√	√	√	√		√	SP039	
日本	欧蓝德-插电式混合动力车	2019	电池监测单元11	√	√	√	√		√	SP039	
日本	欧蓝德-插电式混合动力车	2019	NULL	√	√	√	√	√	√	SP041, SP036	
日本	欧蓝德-插电式混合动力车	2019	NULL	√	√	√	√	√	√	SP041	
日本	欧蓝德-插电式混合动力车	2019	NULL	√	√	√	√	√	√	SP041	
日本	欧蓝德-插电式混合动力车	2020	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP035, SP01E, SP00A, SP008	SP04F, SP04B
日本	欧蓝德-插电式混合动力车	2020	四轮转向系统 / 电子动力转向	√	√	√	√	√	√		
日本	欧蓝德-插电式混合动力车	2020	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP015, SP03B	
日本	欧蓝德-插电式混合动力车	2020	srs-安全气囊	√	√	√	√		√	SP008, SP00A	SP04F, SP04B
日本	欧蓝德-插电式混合动力车	2020	空调	√	√	√	√	√	√	SP039, SP013	
日本	欧蓝德-插电式混合动力车	2020	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP022, SP023, SP008, SP00A, SP04C, SP04D, SP04E	SP04F, SP04B, SP050, SP051
日本	欧蓝德-插电式混合动力车	2020	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙	√	√	√	√	√	√	SP010, SP033, SP00A, SP008	
日本	欧蓝德-插电式混合动力车	2020	ev/miev远程系统	√	√	√	√		√		
日本	欧蓝德-插电式混合动力车	2020	压缩机	√	√	√	√	√	√		
日本	欧蓝德-插电式混合动力车	2020	自适应巡航控制/前方碰撞预防辅助制动	√	√	√	√	√		SP039, SP036	
日本	欧蓝德-插电式混合动力车	2020	驻车锁	√	√	√	√		√		
日本	欧蓝德-插电式混合动力车	2020	电池管理单元(副)	√	√	√	√	√	√	SP041	
日本	欧蓝德-插电式混合动力车	2020	电子驻车制动器	√	√	√	√	√	√		
日本	欧蓝德-插电式混合动力车	2020	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP041	
日本	欧蓝德-插电式混合动力车	2020	转向角传感器	√	√	√	√		√	SP03A	

日本	欧蓝德-插电式混合动力车	2020	插电式混合动力车	√	√	√	√	√	√	SP041, SP025, SP008, SP00A	SP04F, SP04B , SP050, SP05 1
日本	欧蓝德-插电式混合动力车	2020	电子加热器	√	√	√	√	√	√	SP041	
日本	欧蓝德-插电式混合动力车	2020	音响	√	√	√	√		√		
日本	欧蓝德-插电式混合动力车	2020	多功能全景监控器	√	√	√	√		√	SP047, SP005, SP025	
日本	欧蓝德-插电式混合动力车	2020	拐角传感器/声纳	√	√	√	√	√	√		
日本	欧蓝德-插电式混合动力车	2020	lin	√	√	√	√			SP038	
日本	欧蓝德-插电式混合动力车	2020	网关	√	√	√	√	√	√		
日本	欧蓝德-插电式混合动力车	2020	动力门	√	√	√	√	√	√		
日本	欧蓝德-插电式混合动力车	2020	车载充电器	√	√	√	√	√	√		
日本	欧蓝德-插电式混合动力车	2020	电池管理单元	√	√	√	√	√	√	SP047, SP039, SP041, SP00E, SP007, SP00F	
日本	欧蓝德-插电式混合动力车	2020	前-微控制器	√	√	√	√	√	√		
日本	欧蓝德-插电式混合动力车	2020	后-微控制器	√	√	√	√	√	√	SP00A, SP008	
日本	欧蓝德-插电式混合动力车	2020	发电机控制装置	√	√	√	√	√	√		
日本	欧蓝德-插电式混合动力车	2020	乘员感知系统	√	√	√	√	√	√	SP01C, SP01D, SP00A, SP008	
日本	欧蓝德-插电式混合动力车	2020	电池监测单元1	√	√	√	√		√	SP039	
日本	欧蓝德-插电式混合动力车	2020	电池监测单元2	√	√	√	√		√	SP039	
日本	欧蓝德-插电式混合动力车	2020	电池监测单元3	√	√	√	√		√	SP039	
日本	欧蓝德-插电式混合动力车	2020	电池监测单元4	√	√	√	√		√	SP039	
日本	欧蓝德-插电式混合动力车	2020	电池监测单元5	√	√	√	√		√	SP039	
日本	欧蓝德-插电式混合动力车	2020	电池监测单元7	√	√	√	√		√	SP039	
日本	欧蓝德-插电式混合动力车	2020	电池监测单元8	√	√	√	√		√	SP039	
日本	欧蓝德-插电式混合动力车	2020	电池监测单元9	√	√	√	√		√	SP039	
日本	欧蓝德-插电式混合动力车	2020	电池监测单元10	√	√	√	√		√	SP039	
日本	欧蓝德-插电式混合动力车	2020	电池监测单元11	√	√	√	√		√	SP039	
日本	欧蓝德-插电式混合动力车	2020	NULL	√	√	√	√	√	√	SP041, SP036	
日本	欧蓝德-插电式混合动力车	2020	NULL	√	√	√	√	√	√	SP041	
日本	欧蓝德-插电式混合动力车	2020	NULL	√	√	√	√	√	√	SP041	

日本	rvr	2018	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP015	
日本	rvr	2018	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP044, SP043, SP02C, SP02D, SP030, SP016, SP017, SP002, SP045, SP00A, SP008	
日本	rvr	2018	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP044, SP043, SP02A, SP03F, SP010, SP016, SP017, SP00A, SP008	
日本	rvr	2018	乘员分类监视器	√	√	√	√	√	√	SP049	
日本	rvr	2018	角传感器/后传感器	√	√	√	√	√	√		
日本	rvr	2018	电池监测单元12	√	√	√	√	√	√	SP041, SP036	
日本	rvr	2018	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合变速箱	√	√	√	√	√	√	SP015, SP011, SP014	
日本	rvr	2019	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP015	
日本	rvr	2019	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP044, SP043, SP02C, SP02D, SP030, SP016, SP017, SP002, SP045, SP00A, SP008	
日本	rvr	2019	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP044, SP043, SP02A, SP03F, SP010, SP016, SP017, SP00A, SP008	
日本	rvr	2019	乘员分类监视器	√	√	√	√	√	√		
日本	rvr	2019	角传感器/后传感器	√	√	√	√	√	√		
日本	rvr	2019	电池监测单元12	√	√	√	√	√	√	SP041, SP036	
日本	rvr	2019	电池监测单元12	√	√	√	√	√	√	SP041	
日本	rvr	2019	多点式燃油喷射	√	√	√	√		√		
日本	rvr	2019	lin	√	√	√	√				

日本	rvr	2020	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合变速箱	√	√	√	√	√	√	SP039, SP015, SP011, SP014, SP006	
日本	rvr	2020	自动巡航	√	√	√	√		√		
日本	rvr	2020	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP015	
日本	rvr	2020	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP015, SP03B	
日本	rvr	2020	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP037, SP008, SP04C, SP04D, SP04E	SP04F, SP04B, SP050, SP051
日本	rvr	2020	转向角传感器	√	√	√	√		√		
日本	rvr	2020	4 轮驱动	√	√	√	√	√	√	SP041	
日本	rvr	2020	e-call	√	√	√	√	√	√	SP039, SP041	
日本	rvr	2020	音响	√	√	√	√		√		
日本	rvr	2020	lin	√	√	√	√			SP038	
日本	rvr	2020	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP02D, SP02A, SP03F, SP010, SP016, SP017, SP00A, SP008	
日本	rvr	2020	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP02C, SP02D, SP030, SP016, SP017, SP002, SP00A, SP008	
日本	rvr	2020	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP044, SP043, SP02C, SP02D, SP030, SP016, SP017, SP002, SP045, SP00A, SP008	
日本	rvr	2020	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP044, SP043, SP02A, SP03F, SP010, SP016,	
日本	rvr	2020	乘员分类监视器	√	√	√	√	√	√		
日本	rvr	2020	空气流量传感器/空气滤清器/调平	√	√	√	√	√	√		
日本	rvr	2020	自动启停 (as&g)	√	√	√	√	√	√		
日本	rvr	2020	乘员感知系统	√	√	√	√	√	√	SP01C, SP01D, SP00A, SP008	
日本	rvr	2020	角传感器/后传感器	√	√	√	√	√	√		

日本	rvr	2020	电池监测单元12	√	√	√	√	√	√	SP041, SP036	
日本	rvr	2020	电池监测单元12	√	√	√	√	√	√	SP041	
日本	rvr	2020	电池监测单元12	√	√	√	√	√	√		
日本	rvr	2020	多点式燃油喷射	√	√	√	√		√		
日本	rvr	2020	多点式燃油喷射	√	√	√	√		√	SP035, SP01E, SP00A, SP008	
日本	rvr	2020	四轮转向系统 / 电子动力转向	√	√	√	√	√	√		
日本	rvr	2020	srs-安全气囊	√	√	√	√		√	SP008, SP00A	SP04F, SP04B
日本	rvr	2020	空调	√	√	√	√	√	√		
日本	rvr	2020	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP041, SP021	
日本	rvr	2018	多点式燃油喷射	√	√	√	√		√	SP047, SP027, SP026, SP039, SP041, SP012, SP025, SP00A, SP008	SP04F, SP04B
日本	rvr	2018	多点式燃油喷射	√	√	√	√		√	SP027, SP027, SP027, SP027, SP027, SP026, SP026, SP026, SP029, SP012, SP036, SP041, SP025, SP00A, SP008	SP04F, SP04B
日本	rvr	2018	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器 变速箱	√	√	√	√	√	√	SP015	
日本	rvr	2019	多点式燃油喷射	√	√	√	√		√	SP027, SP027, SP027, SP027, SP027, SP026,	
日本	rvr	2019	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器 变速箱	√	√	√	√	√	√	SP015	
日本	亦歌	2018	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP01B, SP035, SP01E, SP00A, SP008	SP04F, SP04B , SP050, SP05 1
日本	亦歌	2018	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器 变速箱	√	√	√	√	√	√	SP039, SP015, SP011, SP014, SP006	
日本	亦歌	2018	四轮转向系统 / 电子动力转向	√	√	√	√	√	√	SP041, SP008, SP00A	SP04F, SP04B

日本	亦歌	2018	电池监测单元12	√	√	√	√	√	√	SP041	
日本	亦歌	2018	电池监测单元12	√	√	√	√	√	√	SP041	
日本	亦歌	2019	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP01B, SP035, SP01E, SP00A, SP008	SP04F, SP04B , SP050, SP05 1
日本	亦歌	2019	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合 变速箱	√	√	√	√	√	√	SP039, SP015, SP011, SP014, SP006	
日本	亦歌	2019	四轮转向系统 / 电子动力转向	√	√	√	√	√	√	SP041, SP008, SP00A	SP04F, SP04B
日本	亦歌	2019	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动 稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP015	
日本	亦歌	2019	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动 稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP015, SP03B	
日本	亦歌	2019	srs-安全气囊	√	√	√	√		√	SP008, SP00A	SP04F, SP04B
日本	亦歌	2019	空调	√	√	√	√	√	√	SP041	
日本	亦歌	2019	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP022, SP023, SP008, SP00A, SP04C, SP04D, SP04E	SP04F, SP04B , SP050, SP05 1
日本	亦歌	2019	自适应巡航控制/前方碰撞预防辅助制动	√	√	√	√	√	√	SP036	
日本	亦歌	2019	无钥匙操作系统/乘员感知系统/发动机 防盗锁止系统/无钥匙	√	√	√	√	√	√	SP02C, SP02D, SP030, SP016, SP017, SP002, SP00A, SP008	
日本	亦歌	2019	无钥匙操作系统/乘员感知系统/发动机 防盗锁止系统/无钥匙	√	√	√	√	√	√	SP010, SP016, SP017, SP033, SP01C, SP01D, SP019, SP00A, SP008	
日本	亦歌	2019	轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP044, SP043, SP045	
日本	亦歌	2019	电子驻车制动器	√	√	√	√	√	√		
日本	亦歌	2019	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP041	
日本	亦歌	2019	转向角传感器	√	√	√	√		√		
日本	亦歌	2019	e-call	√	√	√	√	√	√	SP039, SP041	
日本	亦歌	2019	音响导航显示屏	√	√	√	√	√	√		
日本	亦歌	2019	音响	√	√	√	√		√		

日本	亦歌	2019	多功能全景监控器	√	√	√	√		√	SP047, SP005, SP025	
日本	亦歌	2019	拐角传感器/声纳	√	√	√	√	√	√		
日本	亦歌	2019	lin	√	√	√	√				
日本	亦歌	2019	网关	√	√	√	√	√	√		
日本	亦歌	2019	乘员分类监视器	√	√	√	√	√	√		
日本	亦歌	2019	全轮控制系统	√	√	√	√	√	√	SP039, SP041	
日本	亦歌	2019	电池监测单元12	√	√	√	√	√	√	SP041, SP036	
日本	亦歌	2019	电池监测单元12	√	√	√	√	√	√	SP041	
日本	亦歌	2019	电池监测单元12	√	√	√	√	√	√	SP041	
日本	亦歌	2019	电池监测单元12	√	√	√	√	√	√		
日本	亦歌	2020	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP01B, SP035, SP01E, SP00A, SP008	SP04F, SP04B, SP050, SP051
日本	亦歌	2020	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合变速箱	√	√	√	√	√	√	SP039, SP015, SP011, SP014, SP006	
日本	亦歌	2020	四轮转向系统 / 电子动力转向	√	√	√	√	√	√	SP041, SP008, SP00A	SP04F, SP04B
日本	亦歌	2020	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP015	
日本	亦歌	2020	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP015, SP03B	
日本	亦歌	2020	srs-安全气囊	√	√	√	√		√	SP008, SP00A	SP04F, SP04B
日本	亦歌	2020	空调	√	√	√	√	√	√	SP041	
日本	亦歌	2020	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP022, SP023, SP008, SP00A, SP04C, SP04D, SP04E	SP04F, SP04B, SP050, SP051
日本	亦歌	2020	自适应巡航控制/前方碰撞预防辅助制动	√	√	√	√	√	√	SP036	
日本	亦歌	2020	无钥匙操作系统/乘员感知系统/发动机防盗锁止系统/无钥匙	√	√	√	√	√	√	SP02C, SP02D, SP030, SP016, SP017, SP002, SP00A, SP008	

日本	亦歌	2020	无钥匙操作系统/乘员感知系统/发动机防盗锁止系统/无钥匙	√	√	√	√	√	√	SP010, SP016, SP017, SP033, SP01C, SP01D, SP019, SP00A, SP008	
日本	亦歌	2020	轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP044, SP043, SP045	
日本	亦歌	2020	电子驻车制动器	√	√	√	√	√	√		
日本	亦歌	2020	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP041	
日本	亦歌	2020	转向角传感器	√	√	√	√		√		
日本	亦歌	2020	e-call	√	√	√	√	√	√	SP039, SP041	
日本	亦歌	2020	音响导航显示屏	√	√	√	√	√	√		
日本	亦歌	2020	音响	√	√	√	√		√		
日本	亦歌	2020	多功能全景监控器	√	√	√	√		√	SP047, SP005, SP025	
日本	亦歌	2020	拐角传感器/声纳	√	√	√	√	√	√		
日本	亦歌	2020	lin	√	√	√	√				
日本	亦歌	2020	网关	√	√	√	√	√	√		
日本	亦歌	2020	乘员分类监视器	√	√	√	√	√	√		
日本	亦歌	2020	全轮控制系统	√	√	√	√	√	√	SP039, SP041	
日本	亦歌	2020	电池监测单元12	√	√	√	√	√	√	SP041, SP036	
日本	亦歌	2020	电池监测单元12	√	√	√	√	√	√	SP041	
日本	亦歌	2020	电池监测单元12	√	√	√	√	√	√	SP041	
日本	亦歌	2020	电池监测单元12	√	√	√	√	√	√		
日本	亦歌	2019	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP027, SP027, SP027, SP027, SP026, SP026, SP026, SP029, SP047, SP012, SP036, SP041, SP025, SP00A SP008	SP04F, SP04B, SP050, SP051
日本	亦歌	2019	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合变速箱	√	√	√	√	√	√	SP015, SP039	
日本	亦歌	2019	自动启停 (as&g)	√	√	√	√	√	√		

日本	亦歌	2020	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP027, SP027, SP027, SP027, SP026, SP026, SP029, SP047, SP012, SP036, SP041, SP025, SP00A SP008	SP04F, SP04B, SP050, SP051
日本	亦歌	2020	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	√	√	SP015, SP039	
日本	亦歌	2020	自动启停 (as&g)	√	√	√	√	√	√		
日本	mirage	2018	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√		
日本	mirage	2018	无钥匙操作系统/乘员感知系统/发动机防盗锁止系统/无钥匙	√	√	√	√		√		
日本	mirage	2018	轮胎压力监测系统	√	√	√	√		√	SP044, SP043, SP045	
日本	mirage	2018	轮胎压力监测系统	√	√	√	√		√		
日本	mirage	2018	lin	√	√	√	√			SP038	
日本	mirage	2018	乘员分类监视器	√	√	√	√	√	√		
日本	mirage	2020	无钥匙操作系统/乘员感知系统/发动机防盗锁止系统/无钥匙	√	√	√	√		√		
日本	mirage	2020	轮胎压力监测系统	√	√	√	√		√	SP044, SP043, SP045	
日本	mirage	2020	轮胎压力监测系统	√	√	√	√		√		
日本	mirage	2020	lin	√	√	√	√			SP038	
日本	mirage	2020	乘员分类监视器	√	√	√	√	√	√		
日本	mirage	2020	电池监测单元12	√	√	√	√	√	√	SP041, SP036	
日本	mirage	2021	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP01B, SP035, SP01E, SP042, SP03E, SP00A, SP008	SP04F, SP04B
日本	mirage	2021	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	√	√	SP039, SP015, SP011, SP03B, SP014	
日本	mirage	2021	四轮转向系统 / 电子动力转向	√	√	√	√	√	√		
日本	mirage	2021	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√		

日本	mirage	2021	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP015, SP03B	
日本	mirage	2021	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		
日本	mirage	2021	空调	√	√	√	√	√	√		
日本	mirage	2021	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP008, SP00A, SP04C, SP04D, SP04E	SP04F, SP04B, SP050, SP051
日本	mirage	2021	无钥匙操作系统/乘员感知系统/发动机防盗锁止系统/无钥匙	√	√	√	√		√		
日本	mirage	2021	无钥匙操作系统/乘员感知系统/发动机防盗锁止系统/无钥匙	√	√	√	√		√		
日本	mirage	2021	轮胎压力监测系统	√	√	√	√		√	SP044, SP043, SP045	
日本	mirage	2021	轮胎压力监测系统	√	√	√	√		√		
日本	mirage	2021	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP041	
日本	mirage	2021	转向角传感器	√	√	√	√		√	SP03A	
日本	mirage	2021	lin	√	√	√	√			SP038	
日本	mirage	2021	乘员分类监视器	√	√	√	√	√	√		
日本	mirage	2021	电池监测单元12	√	√	√	√	√	√	SP041, SP036	
日本	欧蓝德(gf#)	2018	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP035, SP01E, SP00A, SP008	SP04F, SP04B
日本	欧蓝德(gf#)	2018	自动巡航	√	√	√	√		√		
日本	欧蓝德(gf#)	2018	四轮转向系统 / 电子动力转向	√	√	√	√	√	√		
日本	欧蓝德(gf#)	2018	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP015	
日本	欧蓝德(gf#)	2018	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP015, SP03B	
日本	欧蓝德(gf#)	2018	srs-安全气囊	√	√	√	√		√	SP008, SP00A	SP04F, SP04B
日本	欧蓝德(gf#)	2018	空调	√	√	√	√	√	√		
日本	欧蓝德(gf#)	2018	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP022, SP023, SP008, SP00A, SP04C, SP04D, SP04E	SP04F, SP04B, SP050, SP051
日本	欧蓝德(gf#)	2018	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙	√	√	√	√	√	√	SP010, SP033, SP00A, SP008	

日本	欧蓝德 (gf#)	2018	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙	√	√	√	√	√	√	SP02C, SP02D, SP030, SP016, SP017, SP002, SP00A, SP008	
日本	欧蓝德 (gf#)	2018	自适应巡航控制/前方碰撞预防辅助制动	√	√	√	√	√		SP039, SP036	
日本	欧蓝德 (gf#)	2018	轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP044, SP043, SP045	
日本	欧蓝德 (gf#)	2018	电子驻车制动器	√	√	√	√	√	√		
日本	欧蓝德 (gf#)	2018	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP041	
日本	欧蓝德 (gf#)	2018	转向角传感器	√	√	√	√		√	SP03A	
日本	欧蓝德 (gf#)	2018	音响导航显示屏	√	√	√	√	√	√		
日本	欧蓝德 (gf#)	2018	音响	√	√	√	√		√		
日本	欧蓝德 (gf#)	2018	多功能全景监控器	√	√	√	√		√	SP047, SP005, SP025	
日本	欧蓝德 (gf#)	2018	拐角传感器/声纳	√	√	√	√	√	√		
日本	欧蓝德 (gf#)	2018	lin	√	√	√	√			SP038	
日本	欧蓝德 (gf#)	2018	网关	√	√	√	√	√	√		
日本	欧蓝德 (gf#)	2018	动力门	√	√	√	√	√	√		
日本	欧蓝德 (gf#)	2018	乘员分类监视器	√	√	√	√	√	√		
日本	欧蓝德 (gf#)	2018	全轮控制系统	√	√	√	√	√	√	SP039, SP041	
日本	欧蓝德 (gf#)	2018	乘员感知系统	√	√	√	√	√	√	SP01C, SP01D, SP00A, SP008	
日本	欧蓝德 (gf#)	2018	角传感器/后传感器	√	√	√	√		√		
日本	欧蓝德 (gf#)	2018	电池监测单元12	√	√	√	√	√	√	SP041, SP036	
日本	欧蓝德 (gf#)	2018	电池监测单元12	√	√	√	√	√	√	SP041	
日本	欧蓝德 (gf#)	2018	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器 变速箱	√	√	√	√	√	√	SP039, SP015, SP011, SP014, SP006	
日本	欧蓝德 (gf#)	2018	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器 变速箱	√	√	√	√	√	√	SP015	
日本	欧蓝德 (gf#)	2018	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器 变速箱	√	√	√	√	√	√		
日本	欧蓝德 (gf#)	2018	自动启停 (as&g)	√	√	√	√	√	√		

日本	欧蓝德 (gf#)	2019	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP015	
日本	欧蓝德 (gf#)	2019	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙	√	√	√	√	√	√	SP02C, SP02D, SP030, SP016, SP017, SP002, SP00A, SP008	
日本	欧蓝德 (gf#)	2019	轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP044, SP043, SP045	
日本	欧蓝德 (gf#)	2019	e-call	√	√	√	√	√	√	SP039, SP041	
日本	欧蓝德 (gf#)	2019	乘员分类监视器	√	√	√	√	√	√		
日本	欧蓝德 (gf#)	2019	角传感器/后传感器	√	√	√	√		√		
日本	欧蓝德 (gf#)	2019	电池监测单元12	√	√	√	√	√	√	SP041, SP036	
日本	欧蓝德 (gf#)	2019	电池监测单元12	√	√	√	√	√	√	SP041	
日本	欧蓝德 (gf#)	2019	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√		
日本	欧蓝德 (gf#)	2019	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	√	√	SP015	
日本	欧蓝德 (gf#)	2019	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	√	√		
日本	欧蓝德 (gf#)	2019	lin	√	√	√	√				
日本	欧蓝德 (gf#)	2020	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP015	
日本	欧蓝德 (gf#)	2020	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙	√	√	√	√	√	√	SP02C, SP02D, SP030, SP016, SP017, SP002, SP00A, SP008	
日本	欧蓝德 (gf#)	2020	轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP044, SP043, SP045	
日本	欧蓝德 (gf#)	2020	e-call	√	√	√	√	√	√	SP039, SP041	
日本	欧蓝德 (gf#)	2020	乘员分类监视器	√	√	√	√	√	√		
日本	欧蓝德 (gf#)	2020	角传感器/后传感器	√	√	√	√		√		
日本	欧蓝德 (gf#)	2020	电池监测单元12	√	√	√	√	√	√	SP041, SP036	
日本	欧蓝德 (gf#)	2020	电池监测单元12	√	√	√	√	√	√	SP041	
日本	欧蓝德 (gf#)	2020	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√		
日本	欧蓝德 (gf#)	2020	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	√	√	SP015	

日本	欧蓝德 (gf#)	2020	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合变速箱	√	√	√	√	√	√		
日本	欧蓝德 (gf#)	2018	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP027, SP027, SP027, SP027, SP027, SP026, SP026, SP026, SP029, SP012, SP036, SP041, SP025, SP00A, SP008	SP04F, SP04B
日本	欧蓝德 (gf#)	2019	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP027, SP027, SP027, SP027, SP027, SP026, SP026, SP026, SP029, SP012, SP036, SP041, SP025, SP00A, SP008	
日本	欧蓝德 (gf#)	2020	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP027, SP027, SP027, SP027, SP027, SP026, SP026, SP026, SP029, SP012, SP036, SP041, SP025, SP00A, SP008	
日本	欧蓝德-插电式混合动力车	2018	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP035, SP01E, SP00A, SP008	SP04F, SP04B
日本	欧蓝德-插电式混合动力车	2018	四轮转向系统 / 电子动力转向	√	√	√	√	√	√		
日本	欧蓝德-插电式混合动力车	2018	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP015, SP03B	
日本	欧蓝德-插电式混合动力车	2018	srs-安全气囊	√	√	√	√		√	SP008, SP00A	SP04F, SP04B
日本	欧蓝德-插电式混合动力车	2018	空调	√	√	√	√	√	√	SP039, SP013	
日本	欧蓝德-插电式混合动力车	2018	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP022, SP023, SP008, SP00A, SP04C, SP04D, SP04E	SP04F, SP04B, SP050, SP051

日本	欧蓝德-插电式混合动力车	2018	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙	√	√	√	√	√	√	SP010, SP033, SP00A, SP008	
日本	欧蓝德-插电式混合动力车	2018	ev/miev远程系统	√	√	√	√		√		
日本	欧蓝德-插电式混合动力车	2018	压缩机	√	√	√	√	√	√		
日本	欧蓝德-插电式混合动力车	2018	自适应巡航控制/前方碰撞预防辅助制动	√	√	√	√	√		SP039, SP036	
日本	欧蓝德-插电式混合动力车	2018	轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP044, SP043, SP045	
日本	欧蓝德-插电式混合动力车	2018	驻车锁	√	√	√	√		√		
日本	欧蓝德-插电式混合动力车	2018	电池管理单元(副)	√	√	√	√	√	√	SP041	
日本	欧蓝德-插电式混合动力车	2018	电子驻车制动器	√	√	√	√	√	√		
日本	欧蓝德-插电式混合动力车	2018	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP041	
日本	欧蓝德-插电式混合动力车	2018	转向角传感器	√	√	√	√		√	SP03A	
日本	欧蓝德-插电式混合动力车	2018	插电式混合动力车	√	√	√	√	√	√	SP041, SP025, SP008, SP00A	SP04F, SP04B , SP050, SP05
日本	欧蓝德-插电式混合动力车	2018	电子加热器	√	√	√	√	√	√	SP041	
日本	欧蓝德-插电式混合动力车	2018	音响导航显示屏	√	√	√	√	√	√		
日本	欧蓝德-插电式混合动力车	2018	音响	√	√	√	√		√		
日本	欧蓝德-插电式混合动力车	2018	多功能全景监控器	√	√	√	√		√	SP047, SP005, SP025	
日本	欧蓝德-插电式混合动力车	2018	拐角传感器/声纳	√	√	√	√	√	√		
日本	欧蓝德-插电式混合动力车	2018	lin	√	√	√	√			SP038	
日本	欧蓝德-插电式混合动力车	2018	网关	√	√	√	√	√	√		
日本	欧蓝德-插电式混合动力车	2018	动力门	√	√	√	√	√	√		
日本	欧蓝德-插电式混合动力车	2018	乘员分类监视器	√	√	√	√	√	√		
日本	欧蓝德-插电式混合动力车	2018	车载充电器	√	√	√	√	√	√		
日本	欧蓝德-插电式混合动力车	2018	电池管理单元	√	√	√	√	√	√	SP047, SP039, SP041, SP00E, SP007, SP00F	
日本	欧蓝德-插电式混合动力车	2018	前-微控制器	√	√	√	√	√	√		
日本	欧蓝德-插电式混合动力车	2018	后-微控制器	√	√	√	√	√	√	SP00A, SP008	
日本	欧蓝德-插电式混合动力车	2018	发电机控制装置	√	√	√	√	√	√		
日本	欧蓝德-插电式混合动力车	2018	乘员感知系统	√	√	√	√	√	√	SP01C, SP01D, SP00A, SP008	
日本	欧蓝德-插电式混合动力车	2018	电池监测单元1	√	√	√	√		√	SP039	
日本	欧蓝德-插电式混合动力车	2018	电池监测单元2	√	√	√	√		√	SP039	

日本	欧蓝德-插电式混合动力车	2018	电池监测单元3	√	√	√	√		√	SP039	
日本	欧蓝德-插电式混合动力车	2018	电池监测单元4	√	√	√	√		√	SP039	
日本	欧蓝德-插电式混合动力车	2018	电池监测单元5	√	√	√	√		√	SP039	
日本	欧蓝德-插电式混合动力车	2018	电池监测单元7	√	√	√	√		√	SP039	
日本	欧蓝德-插电式混合动力车	2018	电池监测单元8	√	√	√	√		√	SP039	
日本	欧蓝德-插电式混合动力车	2018	电池监测单元9	√	√	√	√		√	SP039	
日本	欧蓝德-插电式混合动力车	2018	电池监测单元10	√	√	√	√		√	SP039	
日本	欧蓝德-插电式混合动力车	2018	电池监测单元11	√	√	√	√		√	SP039	
日本	欧蓝德-插电式混合动力车	2018	电池监测单元12	√	√	√	√	√	√	SP041, SP036	
日本	欧蓝德-插电式混合动力车	2018	电池监测单元12	√	√	√	√	√	√	SP041	
日本	欧蓝德-插电式混合动力车	2019	轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP044, SP043, SP045	
日本	欧蓝德-插电式混合动力车	2019	乘员分类监视器	√	√	√	√	√	√		
日本	欧蓝德-插电式混合动力车	2019	电池监测单元12	√	√	√	√	√	√	SP041, SP036	
日本	欧蓝德-插电式混合动力车	2019	电池监测单元12	√	√	√	√	√	√	SP041	
日本	欧蓝德-插电式混合动力车	2020	轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP044, SP043, SP045	
日本	欧蓝德-插电式混合动力车	2020	乘员分类监视器	√	√	√	√	√	√		
日本	欧蓝德-插电式混合动力车	2020	电池监测单元12	√	√	√	√	√	√	SP041, SP036	
日本	欧蓝德-插电式混合动力车	2020	电池监测单元12	√	√	√	√	√	√	SP041	
日本	i-miev电动车	2018	四轮转向系统 / 电子动力转向	√	√	√	√	√	√		
日本	i-miev电动车	2018	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√		
日本	i-miev电动车	2018	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		
日本	i-miev电动车	2018	空调	√	√	√	√		√		
日本	i-miev电动车	2018	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP031, SP032, SP04C, SP04D, SP04E	SP050, SP051
日本	i-miev电动车	2018	ev/miev远程系统	√	√	√	√	√	√	SP041	
日本	i-miev电动车	2018	dc/dc 转换器	√	√	√	√	√	√		
日本	i-miev电动车	2018	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP041	
日本	i-miev电动车	2018	转向角传感器	√	√	√	√		√	SP03A	
日本	i-miev电动车	2018	无钥匙操作	√	√	√	√	√	√	SP033, SP03F, SP010	

日本	i-miev电动车	2018	电池管理单元	√	√	√	√	√	√	SP041, SP00E, SP007	
日本	i-miev电动车	2018	comp&htr	√	√	√	√		√	SP039	
日本	i-miev电动车	2018	comp&htr	√	√	√	√		√		
日本	i-miev电动车	2018	ev-电子控制单元	√	√	√	√	√	√		
日本	i-miev电动车	2018	车载电脑	√	√	√	√	√	√		
日本	i-miev电动车	2018	微控制器	√	√	√	√	√	√		
日本	i-miev电动车	2018	电池监测单元1	√	√	√	√		√		
日本	i-miev电动车	2018	电池监测单元2	√	√	√	√		√		
日本	i-miev电动车	2018	电池监测单元3	√	√	√	√		√		
日本	i-miev电动车	2018	电池监测单元4	√	√	√	√		√		
日本	i-miev电动车	2018	电池监测单元5	√	√	√	√		√		
日本	i-miev电动车	2018	电池监测单元6	√	√	√	√		√		
日本	i-miev电动车	2018	电池监测单元7	√	√	√	√		√		
日本	i-miev电动车	2018	电池监测单元8	√	√	√	√		√		
日本	i-miev电动车	2018	电池监测单元9	√	√	√	√		√		
日本	i-miev电动车	2018	电池监测单元10	√	√	√	√		√		
日本	i-miev电动车	2018	电池监测单元11	√	√	√	√		√		
日本	i-miev电动车	2018	电池监测单元12	√	√	√	√		√		
日本	rvr	2019	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√		
日本	rvr	2020	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√		
日本	rvr	2020	lin	√	√	√	√				
日本	rvr	2020	NULL	√	√	√	√	√	√	SP041, SP036	
日本	rvr	2020	NULL	√	√	√	√	√	√	SP041	
日本	rvr	2020	NULL	√	√	√	√	√	√	SP041	
日本	亦歌/欧蓝德 cross	2020	系统选择	√	√	√	√	NULL	√		
日本	亦歌/欧蓝德 cross	2020	电池监测单元12	√	√	√	√				
日本	(其他的 : 19xx - 2005年)	2021	系统选择	√	√	√	√	NULL	√		
日本	(其他的 : 19xx - 2005年)	2021	电池监测单元12	√	√	√	√				

日本	mirage	2021	NULL	√	√	√	√	√	√	SP041, SP036	
北美	(其他的 : 19xx - 2005年)	19xx - 2002	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
北美	(其他的 : 19xx - 2005年)	19xx - 2002	晶片防盗装置	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
北美	(其他的 : 19xx - 2005年)	19xx - 2002	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合变速箱	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
北美	(其他的 : 19xx - 2005年)	19xx - 2002	分动箱/es4	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
北美	(其他的 : 19xx - 2005年)	19xx - 2002	补助防滑系统 / 稳定性控制	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
北美	(其他的 : 19xx - 2005年)	19xx - 2002	自动巡航	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
北美	(其他的 : 19xx - 2005年)	19xx - 2002	电子调节悬挂系统	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
北美	(其他的 : 19xx - 2005年)	19xx - 2002	四轮转向系统 / 电子动力转向	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
北美	(其他的 : 19xx - 2005年)	19xx - 2002	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
北美	(其他的 : 19xx - 2005年)	19xx - 2002	液压控制辅助功能	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
北美	(其他的 : 19xx - 2005年)	19xx - 2002	主动偏航控制系统/主动中央差速器	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
北美	(其他的 : 19xx - 2005年)	19xx - 2002	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
北美	(其他的 : 19xx - 2005年)	19xx - 2002	空调	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
北美	(其他的 : 19xx - 2005年)	19xx - 2002	预览距离	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
北美	(其他的 : 19xx - 2005年)	19xx - 2002	简易线路系统	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
北美	(其他的 : 19xx - 2005年)	19xx - 2002	路线保持	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
北美	(其他的 : 19xx - 2005年)	19xx - 2002	前后监视器	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
北美	(其他的 : 19xx - 2005年)	19xx - 2002	mics	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A

北美	(其他的 : 19xx - 2005年)	19xx - 2002	距离警告	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
北美	(其他的 : 19xx - 2005年)	19xx - 2002	开顶	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
北美	(其他的 : 19xx - 2005年)	19xx - 2002	空调逆变器	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
北美	(其他的 : 19xx - 2005年)	19xx - 2002	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
北美	(其他的 : 19xx - 2005年)	19xx - 2002	轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
北美	(其他的 : 19xx - 2005年)	19xx - 2002	摄影机	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
北美	(其他的 : 19xx - 2005年)	19xx - 2002	仪表	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
北美	(其他的 : 19xx - 2005年)	19xx - 2002	显示屏	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
北美	(其他的 : 19xx - 2005年)	19xx - 2002	转向角传感器	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
北美	(其他的 : 19xx - 2005年)	19xx - 2002	4 轮驱动	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
北美	(其他的 : 19xx - 2005年)	19xx - 2002	动力门	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
北美	(其他的 : 19xx - 2005年)	19xx - 2002	无钥匙操作	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
北美	(其他的 : 19xx - 2005年)	2003	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
北美	(其他的 : 19xx - 2005年)	2003	晶片防盗装置	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
北美	(其他的 : 19xx - 2005年)	2003	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
北美	(其他的 : 19xx - 2005年)	2003	分动箱/es4	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
北美	(其他的 : 19xx - 2005年)	2003	补助防滑系统 / 稳定性控制	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
北美	(其他的 : 19xx - 2005年)	2003	自动巡航	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
北美	(其他的 : 19xx - 2005年)	2003	电子调节悬挂系统	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
北美	(其他的 : 19xx - 2005年)	2003	四轮转向系统 / 电子动力转向	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
北美	(其他的 : 19xx - 2005年)	2003	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
北美	(其他的 : 19xx - 2005年)	2003	液压控制辅助功能	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
北美	(其他的 : 19xx - 2005年)	2003	主动偏航控制系统/主动中央差速器	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A

北美	(其他的 : 19xx - 2005年)	2003	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
北美	(其他的 : 19xx - 2005年)	2003	空调	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
北美	(其他的 : 19xx - 2005年)	2003	预览距离	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
北美	(其他的 : 19xx - 2005年)	2003	简易线路系统	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
北美	(其他的 : 19xx - 2005年)	2003	路线保持	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
北美	(其他的 : 19xx - 2005年)	2003	前后监视器	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
北美	(其他的 : 19xx - 2005年)	2003	mics	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
北美	(其他的 : 19xx - 2005年)	2003	距离警告	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
北美	(其他的 : 19xx - 2005年)	2003	开顶	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
北美	(其他的 : 19xx - 2005年)	2003	空调逆变器	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
北美	(其他的 : 19xx - 2005年)	2003	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
北美	(其他的 : 19xx - 2005年)	2003	轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
北美	(其他的 : 19xx - 2005年)	2003	摄影机	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
北美	(其他的 : 19xx - 2005年)	2003	仪表	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
北美	(其他的 : 19xx - 2005年)	2003	显示屏	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
北美	(其他的 : 19xx - 2005年)	2003	转向角传感器	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
北美	(其他的 : 19xx - 2005年)	2003	4 轮驱动	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
北美	(其他的 : 19xx - 2005年)	2003	动力门	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
北美	(其他的 : 19xx - 2005年)	2003	无钥匙操作	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
北美	(其他的 : 19xx - 2005年)	2004	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
北美	(其他的 : 19xx - 2005年)	2004	晶片防盗装置	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
北美	(其他的 : 19xx - 2005年)	2004	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合 变速箱	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
北美	(其他的 : 19xx - 2005年)	2004	分动箱/es4	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
北美	(其他的 : 19xx - 2005年)	2004	补助防滑系统 / 稳定性控制	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
北美	(其他的 : 19xx - 2005年)	2004	自动巡航	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
北美	(其他的 : 19xx - 2005年)	2004	电子调节悬挂系统	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
北美	(其他的 : 19xx - 2005年)	2004	四轮转向系统 / 电子动力转向	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
北美	(其他的 : 19xx - 2005年)	2004	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动 稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
北美	(其他的 : 19xx - 2005年)	2004	液压控制辅助功能	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
北美	(其他的 : 19xx - 2005年)	2004	主动偏航控制系统/主动中央差速器	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
北美	(其他的 : 19xx - 2005年)	2004	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A

北美	(其他的 : 19xx - 2005年)	2004	空调	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
北美	(其他的 : 19xx - 2005年)	2004	预览距离	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
北美	(其他的 : 19xx - 2005年)	2004	简易线路系统	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
北美	(其他的 : 19xx - 2005年)	2004	路线保持	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
北美	(其他的 : 19xx - 2005年)	2004	前后监视器	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
北美	(其他的 : 19xx - 2005年)	2004	mics	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
北美	(其他的 : 19xx - 2005年)	2004	距离警告	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
北美	(其他的 : 19xx - 2005年)	2004	开顶	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
北美	(其他的 : 19xx - 2005年)	2004	空调逆变器	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
北美	(其他的 : 19xx - 2005年)	2004	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
北美	(其他的 : 19xx - 2005年)	2004	轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
北美	(其他的 : 19xx - 2005年)	2004	摄影机	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
北美	(其他的 : 19xx - 2005年)	2004	仪表	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
北美	(其他的 : 19xx - 2005年)	2004	显示屏	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
北美	(其他的 : 19xx - 2005年)	2004	转向角传感器	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
北美	(其他的 : 19xx - 2005年)	2004	4 轮驱动	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
北美	(其他的 : 19xx - 2005年)	2004	动力门	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
北美	(其他的 : 19xx - 2005年)	2004	无钥匙操作	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
北美	(其他的 : 19xx - 2005年)	2005	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
北美	(其他的 : 19xx - 2005年)	2005	晶片防盗装置	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
北美	(其他的 : 19xx - 2005年)	2005	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合 变速箱	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
北美	(其他的 : 19xx - 2005年)	2005	分动箱/es4	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
北美	(其他的 : 19xx - 2005年)	2005	补助防滑系统 / 稳定性控制	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
北美	(其他的 : 19xx - 2005年)	2005	自动巡航	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
北美	(其他的 : 19xx - 2005年)	2005	电子调节悬挂系统	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
北美	(其他的 : 19xx - 2005年)	2005	四轮转向系统 / 电子动力转向	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
北美	(其他的 : 19xx - 2005年)	2005	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动 稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
北美	(其他的 : 19xx - 2005年)	2005	液压控制辅助功能	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
北美	(其他的 : 19xx - 2005年)	2005	主动偏航控制系统/主动中央差速器	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
北美	(其他的 : 19xx - 2005年)	2005	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A

北美	(其他的 : 19xx - 2005年)	2005	空调	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
北美	(其他的 : 19xx - 2005年)	2005	预览距离	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
北美	(其他的 : 19xx - 2005年)	2005	简易线路系统	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
北美	(其他的 : 19xx - 2005年)	2005	路线保持	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
北美	(其他的 : 19xx - 2005年)	2005	前后监视器	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
北美	(其他的 : 19xx - 2005年)	2005	mics	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
北美	(其他的 : 19xx - 2005年)	2005	距离警告	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
北美	(其他的 : 19xx - 2005年)	2005	开顶	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
北美	(其他的 : 19xx - 2005年)	2005	空调逆变器	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
北美	(其他的 : 19xx - 2005年)	2005	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
北美	(其他的 : 19xx - 2005年)	2005	轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
北美	(其他的 : 19xx - 2005年)	2005	摄影机	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
北美	(其他的 : 19xx - 2005年)	2005	仪表	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
北美	(其他的 : 19xx - 2005年)	2005	显示屏	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
北美	(其他的 : 19xx - 2005年)	2005	转向角传感器	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
北美	(其他的 : 19xx - 2005年)	2005	4 轮驱动	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
北美	(其他的 : 19xx - 2005年)	2005	动力门	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
北美	(其他的 : 19xx - 2005年)	2005	无钥匙操作	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
北美	蓝瑟(cs#,ct#)	2006	多点式燃油喷射	√	√	√	√	NULL	√		
北美	蓝瑟(cs#,ct#)	2006	自动巡航	√	√	√	√	NULL	√		
北美	蓝瑟(cs#,ct#)	2006	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	NULL	√		
北美	蓝瑟(cs#,ct#)	2006	srs-安全气囊	√	√	√	√	NULL	√		
北美	蓝瑟(cs#,ct#)	2006	预览距离	√	√	√	√	NULL	√		
北美	蓝瑟(cs#,ct#)	2006	简易线路系统	√	√	√	√	NULL	√		
北美	蓝瑟(cs#,ct#)	2007	多点式燃油喷射	√	√	√	√	NULL	√		
北美	蓝瑟(cs#,ct#)	2007	自动巡航	√	√	√	√	NULL	√		
北美	蓝瑟(cs#,ct#)	2007	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	NULL	√		
北美	蓝瑟(cs#,ct#)	2007	srs-安全气囊	√	√	√	√	NULL	√		
北美	蓝瑟(cs#,ct#)	2007	简易线路系统	√	√	√	√	NULL	√		
北美	蓝瑟(cs#,ct#)	2006	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	NULL	√		
北美	蓝瑟(cs#,ct#)	2007	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	NULL	√		

北美	蓝瑟五门掀背版(cs#)	2006	多点式燃油喷射	√	√	√	√	NULL	√		
北美	蓝瑟五门掀背版(cs#)	2006	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	NULL	√		
北美	蓝瑟五门掀背版(cs#)	2006	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	NULL	√		
北美	蓝瑟五门掀背版(cs#)	2006	srs-安全气囊	√	√	√	√	NULL	√		
北美	蓝瑟五门掀背版(cs#)	2006	简易线路系统	√	√	√	√	NULL	√		
北美	蓝瑟(cs#,ct#)	2006	晶片防盗装置	√	√	√	√	NULL	√		
北美	蓝瑟(cs#,ct#)	2006	主动偏航控制系统/主动中央差速器	√	√	√	√	NULL	√		
北美	欧蓝德(cu#)	2006	多点式燃油喷射	√	√	√	√	NULL	√		
北美	欧蓝德(cu#)	2006	晶片防盗装置	√	√	√	√	NULL	√		
北美	欧蓝德(cu#)	2006	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	NULL	√		
北美	欧蓝德(cu#)	2006	自动巡航	√	√	√	√	NULL	√		
北美	欧蓝德(cu#)	2006	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	NULL	√		
北美	欧蓝德(cu#)	2006	srs-安全气囊	√	√	√	√	NULL	√		
北美	欧蓝德(cu#)	2006	简易线路系统	√	√	√	√	NULL	√		
北美	欧蓝德(cu#)	2006	空调	√	√	√	√	NULL	√		
北美	欧蓝德(cw#)	2008	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP035, SP01E, SP00A, SP008	SP04F, SP04B
北美	欧蓝德(cw#)	2008	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	√	√	SP015, SP011, SP014	
北美	欧蓝德(cw#)	2008	自动巡航	√	√	√	√		√		
北美	欧蓝德(cw#)	2008	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP03B	
北美	欧蓝德(cw#)	2008	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		
北美	欧蓝德(cw#)	2008	空调	√	√	√	√	√	√		
北美	欧蓝德(cw#)	2008	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP037, SP008, SP04C, SP04D, SP04E	SP04F, SP04B, SP050, SP051
北美	欧蓝德(cw#)	2008	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP021	
北美	欧蓝德(cw#)	2008	转向角传感器	√	√	√	√		√	SP03A	
北美	欧蓝德(cw#)	2008	音响导航显示屏	√	√	√	√	√	√		
北美	欧蓝德(cw#)	2008	音响	√	√	√	√	√	√		
北美	欧蓝德(cw#)	2008	lin	√	√	√	√			SP038	

北美	欧蓝德 (cw#)	2008	lin	√	√	√	√				
北美	欧蓝德 (cw#)	2008	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP044, SP043, SP02A, SP03F, SP010, SP016, SP017, SP00A, SP008	
北美	欧蓝德 (cw#)	2008	乘员分类监视器	√	√	√	√	√	√	SP049	
北美	欧蓝德 (cw#)	2008	卫星收音机	√	√	√	√	√	√		
北美	欧蓝德 (cw#)	2009	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP035, SP01E, SP00A, SP008	SP04F, SP04B
北美	欧蓝德 (cw#)	2009	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	√	√	SP015, SP011, SP014	
北美	欧蓝德 (cw#)	2009	自动巡航	√	√	√	√		√		
北美	欧蓝德 (cw#)	2009	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP03B	
北美	欧蓝德 (cw#)	2009	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		
北美	欧蓝德 (cw#)	2009	空调	√	√	√	√	√	√		
北美	欧蓝德 (cw#)	2009	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP037, SP008, SP04C, SP04D, SP04E	SP04F, SP04B, SP050, SP051
北美	欧蓝德 (cw#)	2009	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP021	
北美	欧蓝德 (cw#)	2009	转向角传感器	√	√	√	√		√	SP03A	
北美	欧蓝德 (cw#)	2009	音响导航显示屏	√	√	√	√	√	√		
北美	欧蓝德 (cw#)	2009	音响	√	√	√	√	√	√		
北美	欧蓝德 (cw#)	2009	lin	√	√	√	√			SP038	
北美	欧蓝德 (cw#)	2009	lin	√	√	√	√				
北美	欧蓝德 (cw#)	2009	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP044, SP043, SP02A, SP03F, SP010, SP016, SP017, SP00A, SP008	
北美	欧蓝德 (cw#)	2009	乘员分类监视器	√	√	√	√	√	√	SP049	
北美	欧蓝德 (cw#)	2009	卫星收音机	√	√	√	√	√	√		
北美	欧蓝德 (cw#)	2010	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP035, SP01E, SP00A, SP008	SP04F, SP04B
北美	欧蓝德 (cw#)	2010	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	√	√	SP015, SP011, SP014	

北美	欧蓝德 (cw#)	2010	自动巡航	√	√	√	√		√		
北美	欧蓝德 (cw#)	2010	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP03B	
北美	欧蓝德 (cw#)	2010	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		
北美	欧蓝德 (cw#)	2010	空调	√	√	√	√	√	√		
北美	欧蓝德 (cw#)	2010	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP037, SP008, SP04C, SP04D, SP04E	SP04F, SP04B, SP050, SP051
北美	欧蓝德 (cw#)	2010	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP041, SP021	
北美	欧蓝德 (cw#)	2010	转向角传感器	√	√	√	√		√	SP03A	
北美	欧蓝德 (cw#)	2010	音响	√	√	√	√	√	√		
北美	欧蓝德 (cw#)	2010	lin	√	√	√	√			SP038	
北美	欧蓝德 (cw#)	2010	lin	√	√	√	√				
北美	欧蓝德 (cw#)	2010	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP044, SP043, SP02A, SP03F, SP010, SP016, SP017, SP00A, SP008	
北美	欧蓝德 (cw#)	2010	乘员分类监视器	√	√	√	√	√	√	SP049	
北美	欧蓝德 (cw#)	2010	卫星收音机	√	√	√	√	√	√		
北美	欧蓝德 (cw#)	2010	免提电话模块	√	√	√	√	√	√		
北美	欧蓝德 (cw#)	2011	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP035, SP01E, SP00A, SP008	SP04F, SP04B
北美	欧蓝德 (cw#)	2011	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	√	√	SP015, SP011, SP014	
北美	欧蓝德 (cw#)	2011	自动巡航	√	√	√	√		√		
北美	欧蓝德 (cw#)	2011	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP03B	
北美	欧蓝德 (cw#)	2011	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		
北美	欧蓝德 (cw#)	2011	空调	√	√	√	√	√	√		
北美	欧蓝德 (cw#)	2011	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP037, SP008, SP04C, SP04D, SP04E	SP04F, SP04B, SP050, SP051
北美	欧蓝德 (cw#)	2011	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP041, SP021	
北美	欧蓝德 (cw#)	2011	转向角传感器	√	√	√	√		√	SP03A	
北美	欧蓝德 (cw#)	2011	音响	√	√	√	√	√	√		

北美	欧蓝德 (cw#)	2011	lin	√	√	√	√			SP038	
北美	欧蓝德 (cw#)	2011	lin	√	√	√	√				
北美	欧蓝德 (cw#)	2011	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP044, SP043, SP02A, SP03F, SP010, SP016, SP017, SP00A, SP008	
北美	欧蓝德 (cw#)	2011	乘员分类监视器	√	√	√	√	√	√	SP049	
北美	欧蓝德 (cw#)	2011	卫星收音机	√	√	√	√	√	√		
北美	欧蓝德 (cw#)	2008	4 轮驱动	√	√	√	√	√	√	SP041	
北美	欧蓝德 (cw#)	2009	4 轮驱动	√	√	√	√	√	√	SP041	
北美	欧蓝德 (cw#)	2010	4 轮驱动	√	√	√	√	√	√	SP041	
北美	欧蓝德 (cw#)	2011	4 轮驱动	√	√	√	√	√	√	SP041	
北美	欧蓝德 (cw#)	2008	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP015	
北美	欧蓝德 (cw#)	2008	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP044, SP043, SP02C, SP02D, SP030, SP016, SP017, SP002, SP045, SP00A, SP008	
北美	欧蓝德 (cw#)	2009	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP015	
北美	欧蓝德 (cw#)	2009	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP044, SP043, SP02C, SP02D, SP030, SP016, SP017, SP002, SP045, SP00A, SP008	
北美	欧蓝德 (cw#)	2009	免提电话模块	√	√	√	√	√	√		
北美	欧蓝德 (cw#)	2010	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP021	
北美	欧蓝德 (cw#)	2010	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP044, SP043, SP02C, SP02D, SP030, SP016, SP017, SP002, SP045, SP00A, SP008	

北美	欧蓝德 (cw#)	2011	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP044, SP043, SP02C, SP02D, SP030, SP016, SP017, SP002, SP045, SP00A, SP008	
北美	欧蓝德 (cw#)	2012	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP035, SP01E, SP00A, SP008	SP04F, SP04B
北美	欧蓝德 (cw#)	2012	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	√	√	SP015, SP011, SP014	
北美	欧蓝德 (cw#)	2012	自动巡航	√	√	√	√		√		
北美	欧蓝德 (cw#)	2012	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP03B	
北美	欧蓝德 (cw#)	2012	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		
北美	欧蓝德 (cw#)	2012	空调	√	√	√	√	√	√		
北美	欧蓝德 (cw#)	2012	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP037, SP008, SP04C, SP04D, SP04E	SP04F, SP04B, SP050, SP051
北美	欧蓝德 (cw#)	2012	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP041, SP021	
北美	欧蓝德 (cw#)	2012	转向角传感器	√	√	√	√		√	SP03A	
北美	欧蓝德 (cw#)	2012	音响	√	√	√	√	√	√		
北美	欧蓝德 (cw#)	2012	lin	√	√	√	√			SP038	
北美	欧蓝德 (cw#)	2012	lin	√	√	√	√				
北美	欧蓝德 (cw#)	2012	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP044, SP043, SP02C, SP02D, SP030, SP016, SP017, SP002, SP045, SP00A, SP008	
北美	欧蓝德 (cw#)	2012	乘员分类监视器	√	√	√	√	√	√	SP049	
北美	欧蓝德 (cw#)	2013	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP035, SP01E, SP00A, SP008	SP04F, SP04B
北美	欧蓝德 (cw#)	2013	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	√	√	SP015, SP011, SP014	
北美	欧蓝德 (cw#)	2013	自动巡航	√	√	√	√		√		
北美	欧蓝德 (cw#)	2013	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP03B	

北美	欧蓝德 (cw#)	2013	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		
北美	欧蓝德 (cw#)	2013	空调	√	√	√	√	√	√		
北美	欧蓝德 (cw#)	2013	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP037, SP008, SP04C, SP04D, SP04E	SP04F, SP04B , SP050, SP05 1
北美	欧蓝德 (cw#)	2013	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP041, SP021	
北美	欧蓝德 (cw#)	2013	转向角传感器	√	√	√	√		√	SP03A	
北美	欧蓝德 (cw#)	2013	音响	√	√	√	√	√	√		
北美	欧蓝德 (cw#)	2013	lin	√	√	√	√			SP038	
北美	欧蓝德 (cw#)	2013	lin	√	√	√	√				
北美	欧蓝德 (cw#)	2013	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP044, SP043, SP02C, SP02D, SP030, SP016, SP017, SP002, SP045, SP00A, SP008	
北美	欧蓝德 (cw#)	2013	乘员分类监视器	√	√	√	√	√	√	SP049	
北美	欧蓝德 (cw#)	2012	4 轮驱动	√	√	√	√	√	√	SP041	
北美	欧蓝德 (cw#)	2012	卫星收音机	√	√	√	√	√	√		
北美	欧蓝德 (cw#)	2013	4 轮驱动	√	√	√	√	√	√	SP041	
北美	欧蓝德 (cw#)	2013	卫星收音机	√	√	√	√	√	√		
北美	欧蓝德 (cw#)	2012	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP044, SP043, SP02A, SP03F, SP010, SP016, SP017, SP00A, SP008	
北美	欧蓝德 (cw#)	2013	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP044, SP043, SP02A, SP03F, SP010, SP016, SP017, SP00A, SP008	
北美	欧蓝德 (cw#)	2007	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP035, SP01E, SP00A, SP008	SP04F, SP04B
北美	欧蓝德 (cw#)	2007	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	√	√	SP015	
北美	欧蓝德 (cw#)	2007	自动巡航	√	√	√	√		√		

北美	欧蓝德 (cw#)	2007	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP015	
北美	欧蓝德 (cw#)	2007	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP03B	
北美	欧蓝德 (cw#)	2007	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		
北美	欧蓝德 (cw#)	2007	空调	√	√	√	√	√	√		
北美	欧蓝德 (cw#)	2007	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP037, SP008, SP04C, SP04D, SP04E	SP04F, SP04B, SP050, SP051
北美	欧蓝德 (cw#)	2007	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP021	
北美	欧蓝德 (cw#)	2007	转向角传感器	√	√	√	√		√	SP03A	
北美	欧蓝德 (cw#)	2007	音响导航显示屏	√	√	√	√	√	√		
北美	欧蓝德 (cw#)	2007	音响	√	√	√	√	√	√		
北美	欧蓝德 (cw#)	2007	lin	√	√	√	√			SP038	
北美	欧蓝德 (cw#)	2007	lin	√	√	√	√				
北美	欧蓝德 (cw#)	2007	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP044, SP043, SP02C, SP02D, SP030, SP016, SP017, SP002, SP045, SP00A, SP008	
北美	欧蓝德 (cw#)	2007	乘员分类监视器	√	√	√	√	√	√	SP049	
北美	欧蓝德 (cw#)	2007	卫星收音机	√	√	√	√	√	√		
北美	欧蓝德 (cw#)	2008	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合变速箱	√	√	√	√	√	√	SP015	
北美	欧蓝德 (cw#)	2009	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合变速箱	√	√	√	√	√	√	SP015	
北美	欧蓝德 (cw#)	2010	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合变速箱	√	√	√	√	√	√	SP015	
北美	欧蓝德 (cw#)	2010	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP015	
北美	欧蓝德 (cw#)	2011	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合变速箱	√	√	√	√	√	√	SP015	
北美	欧蓝德 (cw#)	2011	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP015	
北美	欧蓝德 (cw#)	2012	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合变速箱	√	√	√	√	√	√	SP015	

北美	欧蓝德 (cw#)	2007	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP044, SP043, SP02A, SP02F, SP03F, SP010, SP016, SP017, SP00A, SP008	
北美	欧蓝德 (cw#)	2007	免提电话模块	√	√	√	√	√	√		
北美	欧蓝德 (cw#)	2008	免提电话模块	√	√	√	√	√	√		
北美	欧蓝德 (cw#)	2010	音响导航显示屏	√	√	√	√	√	√		
北美	欧蓝德 (cw#)	2011	音响导航显示屏	√	√	√	√	√	√		
北美	欧蓝德 (cw#)	2012	音响导航显示屏	√	√	√	√	√	√		
北美	欧蓝德 (cw#)	2013	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合变速箱	√	√	√	√	√	√	SP015	
北美	欧蓝德 (cw#)	2013	音响导航显示屏	√	√	√	√	√	√		
北美	欧蓝德 (cw#)	2007	4 轮驱动	√	√	√	√	√	√	SP041	
北美	欧蓝德 (cw#)	2010	全轮控制系统	√	√	√	√	√	√	SP039, SP041	
北美	欧蓝德 (cw#)	2011	全轮控制系统	√	√	√	√	√	√	SP039, SP041	
北美	欧蓝德 (cw#)	2012	全轮控制系统	√	√	√	√	√	√	SP039, SP041	
北美	欧蓝德 (cw#)	2013	全轮控制系统	√	√	√	√	√	√	SP039, SP041	
北美	蓝瑟五门掀背版 (cx#)	2009	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP01B, SP035, SP01E, SP042, SP036, SP01A, SP00A, SP008	SP04F, SP04B
北美	蓝瑟五门掀背版 (cx#)	2009	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合变速箱	√	√	√	√	√	√	SP008, SP00A	
北美	蓝瑟五门掀背版 (cx#)	2009	自动巡航	√	√	√	√		√		
北美	蓝瑟五门掀背版 (cx#)	2009	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP03B	
北美	蓝瑟五门掀背版 (cx#)	2009	主动偏航控制系统/主动中央差速器	√	√	√	√	√	√	SP03B, SP003, SP041	
北美	蓝瑟五门掀背版 (cx#)	2009	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		
北美	蓝瑟五门掀背版 (cx#)	2009	空调	√	√	√	√	√	√		
北美	蓝瑟五门掀背版 (cx#)	2009	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP037, SP008, SP04C, SP04D, SP04E	SP04F, SP04B, SP050, SP051
北美	蓝瑟五门掀背版 (cx#)	2009	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP021	
北美	蓝瑟五门掀背版 (cx#)	2009	转向角传感器	√	√	√	√		√	SP03A	
北美	蓝瑟五门掀背版 (cx#)	2009	音响导航显示屏	√	√	√	√	√	√		

北美	蓝瑟五门掀背版 (cx#)	2009	音响	√	√	√	√	√	√		
北美	蓝瑟五门掀背版 (cx#)	2009	lin	√	√	√	√			SP038	
北美	蓝瑟五门掀背版 (cx#)	2009	lin	√	√	√	√				
北美	蓝瑟五门掀背版 (cx#)	2009	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP044, SP043, SP02C, SP02D, SP030, SP016, SP017, SP002, SP045, SP00A, SP008	
北美	蓝瑟五门掀背版 (cx#)	2009	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP044, SP043, SP02A, SP03F, SP010, SP016, SP017, SP00A, SP008	
北美	蓝瑟五门掀背版 (cx#)	2009	乘员分类监视器	√	√	√	√	√	√	SP049	
北美	蓝瑟五门掀背版 (cx#)	2009	卫星收音机	√	√	√	√	√	√		
北美	蓝瑟五门掀背版 (cx#)	2009	免提电话模块	√	√	√	√	√	√		
北美	蓝瑟五门掀背版 (cx#)	2009	换挡杆	√	√	√	√	√	√		
北美	蓝瑟五门掀背版 (cx#)	2010	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP01B, SP035, SP01E, SP042, SP036, SP01A, SP00A, SP008	SP04F, SP04B
北美	蓝瑟五门掀背版 (cx#)	2010	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	√	√	SP008, SP00A	
北美	蓝瑟五门掀背版 (cx#)	2010	自动巡航	√	√	√	√		√		
北美	蓝瑟五门掀背版 (cx#)	2010	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP03B	
北美	蓝瑟五门掀背版 (cx#)	2010	主动偏航控制系统/主动中央差速器	√	√	√	√	√	√	SP03B, SP003, SP041	
北美	蓝瑟五门掀背版 (cx#)	2010	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		
北美	蓝瑟五门掀背版 (cx#)	2010	空调	√	√	√	√	√	√		
北美	蓝瑟五门掀背版 (cx#)	2010	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP037, SP008, SP04C, SP04D, SP04E	SP04F, SP04B, SP050, SP051
北美	蓝瑟五门掀背版 (cx#)	2010	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP041, SP021	

北美	蓝瑟五门掀背版 (cx#)	2010	转向角传感器	√	√	√	√		√	SP03A	
北美	蓝瑟五门掀背版 (cx#)	2010	音响导航显示屏	√	√	√	√	√	√		
北美	蓝瑟五门掀背版 (cx#)	2010	音响	√	√	√	√	√	√		
北美	蓝瑟五门掀背版 (cx#)	2010	lin	√	√	√	√			SP038	
北美	蓝瑟五门掀背版 (cx#)	2010	lin	√	√	√	√				
北美	蓝瑟五门掀背版 (cx#)	2010	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP044, SP043, SP02C, SP02D, SP030, SP016, SP017, SP002, SP045, SP00A, SP008	
北美	蓝瑟五门掀背版 (cx#)	2010	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP044, SP043, SP02A, SP03F, SP010, SP016, SP017, SP00A, SP008	
北美	蓝瑟五门掀背版 (cx#)	2010	乘员分类监视器	√	√	√	√	√	√	SP049	
北美	蓝瑟五门掀背版 (cx#)	2010	卫星收音机	√	√	√	√	√	√		
北美	蓝瑟五门掀背版 (cx#)	2010	免提电话模块	√	√	√	√	√	√		
北美	蓝瑟五门掀背版 (cx#)	2010	换挡杆	√	√	√	√	√	√		
北美	蓝瑟五门掀背版 (cx#)	2011	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP035, SP01E, SP00A, SP008	SP04F, SP04B
北美	蓝瑟五门掀背版 (cx#)	2011	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合变速箱	√	√	√	√	√	√	SP008, SP00A	
北美	蓝瑟五门掀背版 (cx#)	2011	自动巡航	√	√	√	√		√		
北美	蓝瑟五门掀背版 (cx#)	2011	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP03B	
北美	蓝瑟五门掀背版 (cx#)	2011	主动偏航控制系统/主动中央差速器	√	√	√	√	√	√	SP03B, SP003, SP041	
北美	蓝瑟五门掀背版 (cx#)	2011	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		
北美	蓝瑟五门掀背版 (cx#)	2011	空调	√	√	√	√	√	√		
北美	蓝瑟五门掀背版 (cx#)	2011	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP037, SP008, SP04C, SP04D, SP04E	SP04F, SP04B, SP050, SP051
北美	蓝瑟五门掀背版 (cx#)	2011	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP041, SP021	
北美	蓝瑟五门掀背版 (cx#)	2011	转向角传感器	√	√	√	√		√	SP03A	

北美	蓝瑟五门掀背版 (cx#)	2011	音响导航显示屏	√	√	√	√	√	√		
北美	蓝瑟五门掀背版 (cx#)	2011	音响	√	√	√	√	√	√		
北美	蓝瑟五门掀背版 (cx#)	2011	lin	√	√	√	√			SP038	
北美	蓝瑟五门掀背版 (cx#)	2011	lin	√	√	√	√				
北美	蓝瑟五门掀背版 (cx#)	2011	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP044, SP043, SP02C, SP02D, SP030, SP016, SP017, SP002, SP045, SP00A, SP008	
北美	蓝瑟五门掀背版 (cx#)	2011	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP044, SP043, SP02A, SP03F, SP010, SP016, SP017, SP00A, SP008	
北美	蓝瑟五门掀背版 (cx#)	2011	乘员分类监视器	√	√	√	√	√	√	SP049	
北美	蓝瑟五门掀背版 (cx#)	2011	卫星收音机	√	√	√	√	√	√		
北美	蓝瑟五门掀背版 (cx#)	2011	换挡杆	√	√	√	√	√	√		
北美	蓝瑟五门掀背版 (cx#)	2011	四轮转向系统 / 电子动力转向	√	√	√	√	√	√		
北美	蓝瑟五门掀背版 (cx#)	2012	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP035, SP01E, SP00A, SP008	SP04F, SP04B
北美	蓝瑟五门掀背版 (cx#)	2012	自动巡航	√	√	√	√		√		
北美	蓝瑟五门掀背版 (cx#)	2012	四轮转向系统 / 电子动力转向	√	√	√	√	√	√		
北美	蓝瑟五门掀背版 (cx#)	2012	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP03B	
北美	蓝瑟五门掀背版 (cx#)	2012	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		
北美	蓝瑟五门掀背版 (cx#)	2012	空调	√	√	√	√	√	√		
北美	蓝瑟五门掀背版 (cx#)	2012	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP037, SP008, SP04C, SP04D, SP04E	SP04F, SP04B, SP050, SP051
北美	蓝瑟五门掀背版 (cx#)	2012	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP041, SP021	

北美	蓝瑟五门掀背版 (cx#)	2012	转向角传感器	√	√	√	√		√	SP03A	
北美	蓝瑟五门掀背版 (cx#)	2012	音响导航显示屏	√	√	√	√	√	√		
北美	蓝瑟五门掀背版 (cx#)	2012	音响	√	√	√	√	√	√		
北美	蓝瑟五门掀背版 (cx#)	2012	lin	√	√	√	√			SP038	
北美	蓝瑟五门掀背版 (cx#)	2012	lin	√	√	√	√				
北美	蓝瑟五门掀背版 (cx#)	2012	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP044, SP043, SP02C, SP02D, SP030, SP016, SP017, SP002, SP045, SP00A, SP008	
北美	蓝瑟五门掀背版 (cx#)	2012	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP044, SP043, SP02A, SP03F, SP010, SP016, SP017, SP00A, SP008	
北美	蓝瑟五门掀背版 (cx#)	2012	乘员分类监视器	√	√	√	√	√	√	SP049	
北美	蓝瑟五门掀背版 (cx#)	2012	卫星收音机	√	√	√	√	√	√		
北美	蓝瑟五门掀背版 (cx#)	2013	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP035, SP01E, SP00A, SP008	SP04F, SP04B
北美	蓝瑟五门掀背版 (cx#)	2013	自动巡航	√	√	√	√		√		
北美	蓝瑟五门掀背版 (cx#)	2013	四轮转向系统 / 电子动力转向	√	√	√	√	√	√		
北美	蓝瑟五门掀背版 (cx#)	2013	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP03B	
北美	蓝瑟五门掀背版 (cx#)	2013	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		
北美	蓝瑟五门掀背版 (cx#)	2013	空调	√	√	√	√	√	√		
北美	蓝瑟五门掀背版 (cx#)	2013	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP037, SP008, SP04C, SP04D, SP04E	SP04F, SP04B, SP050, SP051
北美	蓝瑟五门掀背版 (cx#)	2013	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP041, SP021	
北美	蓝瑟五门掀背版 (cx#)	2013	转向角传感器	√	√	√	√		√	SP03A	

北美	蓝瑟五门掀背版 (cx#)	2013	音响导航显示屏	√	√	√	√	√	√		
北美	蓝瑟五门掀背版 (cx#)	2013	音响	√	√	√	√	√	√		
北美	蓝瑟五门掀背版 (cx#)	2013	lin	√	√	√	√			SP038	
北美	蓝瑟五门掀背版 (cx#)	2013	lin	√	√	√	√				
北美	蓝瑟五门掀背版 (cx#)	2013	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP044, SP043, SP02C, SP02D, SP030, SP016, SP017, SP002, SP045, SP00A, SP008	
北美	蓝瑟五门掀背版 (cx#)	2013	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP044, SP043, SP02A, SP03F, SP010, SP016, SP017, SP00A, SP008	
北美	蓝瑟五门掀背版 (cx#)	2013	乘员分类监视器	√	√	√	√	√	√	SP049	
北美	蓝瑟五门掀背版 (cx#)	2013	卫星收音机	√	√	√	√	√	√		
北美	蓝瑟五门掀背版 (cx#)	2014	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP035, SP01E, SP00A, SP008	SP04F, SP04B
北美	蓝瑟五门掀背版 (cx#)	2014	自动巡航	√	√	√	√		√		
北美	蓝瑟五门掀背版 (cx#)	2014	四轮转向系统 / 电子动力转向	√	√	√	√	√	√		
北美	蓝瑟五门掀背版 (cx#)	2014	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP03B	
北美	蓝瑟五门掀背版 (cx#)	2014	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		
北美	蓝瑟五门掀背版 (cx#)	2014	空调	√	√	√	√	√	√		
北美	蓝瑟五门掀背版 (cx#)	2014	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP037, SP008, SP04C, SP04D, SP04E	SP04F, SP04B, SP050, SP051
北美	蓝瑟五门掀背版 (cx#)	2014	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP041, SP021	
北美	蓝瑟五门掀背版 (cx#)	2014	转向角传感器	√	√	√	√		√	SP03A	
北美	蓝瑟五门掀背版 (cx#)	2014	lin	√	√	√	√			SP038	

北美	蓝瑟五门掀背版 (cx#)	2014	lin	√	√	√	√				
北美	蓝瑟五门掀背版 (cx#)	2014	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP044, SP043, SP02C, SP02D, SP030, SP016, SP017, SP002, SP045, SP00A, SP008	
北美	蓝瑟五门掀背版 (cx#)	2014	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP044, SP043, SP02A, SP03F, SP010, SP016,	
北美	蓝瑟五门掀背版 (cx#)	2014	乘员分类监视器	√	√	√	√	√	√	SP049	
北美	蓝瑟五门掀背版 (cx#)	2015	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP035, SP01E, SP00A, SP008	SP04F, SP04B
北美	蓝瑟五门掀背版 (cx#)	2015	自动巡航	√	√	√	√		√		
北美	蓝瑟五门掀背版 (cx#)	2015	四轮转向系统 / 电子动力转向	√	√	√	√	√	√		
北美	蓝瑟五门掀背版 (cx#)	2015	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP03B	
北美	蓝瑟五门掀背版 (cx#)	2015	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		
北美	蓝瑟五门掀背版 (cx#)	2015	空调	√	√	√	√	√	√		
北美	蓝瑟五门掀背版 (cx#)	2015	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP037, SP008, SP04C, SP04D, SP04E	SP04F, SP04B, SP050, SP051
北美	蓝瑟五门掀背版 (cx#)	2015	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP041, SP021	
北美	蓝瑟五门掀背版 (cx#)	2015	转向角传感器	√	√	√	√		√	SP03A	
北美	蓝瑟五门掀背版 (cx#)	2015	lin	√	√	√	√			SP038	
北美	蓝瑟五门掀背版 (cx#)	2015	lin	√	√	√	√				
北美	蓝瑟五门掀背版 (cx#)	2015	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP044, SP043, SP02C, SP02D, SP030, SP016, SP017, SP002, SP045, SP00A, SP008	
北美	蓝瑟五门掀背版 (cx#)	2015	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP044, SP043, SP02A, SP03F, SP010, SP016, SP017, SP00A, SP008	

北美	蓝瑟五门掀背版 (cx#)	2015	乘员分类监视器	√	√	√	√	√	√	SP049	
北美	蓝瑟五门掀背版 (cx#)	2016	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP035, SP01E, SP00A, SP008	SP04F, SP04B
北美	蓝瑟五门掀背版 (cx#)	2016	自动巡航	√	√	√	√		√		
北美	蓝瑟五门掀背版 (cx#)	2016	四轮转向系统 / 电子动力转向	√	√	√	√	√	√		
北美	蓝瑟五门掀背版 (cx#)	2016	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动 稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP03B	
北美	蓝瑟五门掀背版 (cx#)	2016	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		
北美	蓝瑟五门掀背版 (cx#)	2016	空调	√	√	√	√	√	√		
北美	蓝瑟五门掀背版 (cx#)	2016	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP037, SP008, SP04C, SP04D, SP04E	SP04F, SP04B , SP050, SP05 1
北美	蓝瑟五门掀背版 (cx#)	2016	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP041, SP021	
北美	蓝瑟五门掀背版 (cx#)	2016	转向角传感器	√	√	√	√		√	SP03A	
北美	蓝瑟五门掀背版 (cx#)	2016	lin	√	√	√	√			SP038	
北美	蓝瑟五门掀背版 (cx#)	2016	lin	√	√	√	√				
北美	蓝瑟五门掀背版 (cx#)	2016	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮 胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP044, SP043, SP02C, SP02D, SP030, SP016, SP017, SP002, SP045, SP00A, SP008	
北美	蓝瑟五门掀背版 (cx#)	2016	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮 胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP044, SP043, SP02A, SP03F, SP010, SP016, SP017, SP00A, SP008	
北美	蓝瑟五门掀背版 (cx#)	2016	乘员分类监视器	√	√	√	√	√	√	SP049	
北美	蓝瑟五门掀背版 (cx#)	2011	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合 变速箱	√	√	√	√	√	√	SP015, SP011, SP014	
北美	蓝瑟五门掀背版 (cx#)	2012	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合 变速箱	√	√	√	√	√	√	SP015, SP011, SP014	

北美	蓝瑟五门掀背版 (cx#)	2013	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	√	√	SP015, SP011, SP014	
北美	蓝瑟五门掀背版 (cx#)	2014	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	√	√	SP015, SP011, SP014	
北美	蓝瑟五门掀背版 (cx#)	2015	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	√	√	SP015, SP011, SP014	
北美	蓝瑟五门掀背版 (cx#)	2016	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	√	√	SP039, SP015, SP011, SP014, SP006	
北美	蓝瑟五门掀背版 (cx#)	2017	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP035, SP01E, SP00A, SP008	SP04F, SP04B
北美	蓝瑟五门掀背版 (cx#)	2017	自动巡航	√	√	√	√		√		
北美	蓝瑟五门掀背版 (cx#)	2017	四轮转向系统 / 电子动力转向	√	√	√	√	√	√		
北美	蓝瑟五门掀背版 (cx#)	2017	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP03B	
北美	蓝瑟五门掀背版 (cx#)	2017	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		
北美	蓝瑟五门掀背版 (cx#)	2017	空调	√	√	√	√	√	√		
北美	蓝瑟五门掀背版 (cx#)	2017	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP037, SP008, SP04C, SP04D, SP04E	SP04F, SP04B, SP050, SP051
北美	蓝瑟五门掀背版 (cx#)	2017	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP041, SP021	
北美	蓝瑟五门掀背版 (cx#)	2017	转向角传感器	√	√	√	√		√	SP03A	
北美	蓝瑟五门掀背版 (cx#)	2017	lin	√	√	√	√			SP038	
北美	蓝瑟五门掀背版 (cx#)	2017	lin	√	√	√	√				
北美	蓝瑟五门掀背版 (cx#)	2017	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP044, SP043, SP02C, SP02D, SP030, SP016, SP017, SP002, SP045, SP00A, SP008	
北美	蓝瑟五门掀背版 (cx#)	2017	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP044, SP043, SP02A, SP03F, SP010, SP016, SP017, SP00A, SP008	

北美	蓝瑟五门掀背版 (cx#)	2017	乘员分类监视器	√	√	√	√	√	√	SP049	
北美	蓝瑟五门掀背版 (cx#)	2017	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	√	√	SP039, SP015, SP011, SP014, SP006	
北美	奋进	2004	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
北美	奋进	2004	晶片防盗装置	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
北美	奋进	2004	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
北美	奋进	2004	分动箱/es4	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
北美	奋进	2004	补助防滑系统 / 稳定性控制	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
北美	奋进	2004	自动巡航	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
北美	奋进	2004	电子调节悬挂系统	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
北美	奋进	2004	四轮转向系统 / 电子动力转向	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
北美	奋进	2004	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
北美	奋进	2004	液压控制辅助功能	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
北美	奋进	2004	主动偏航控制系统/主动中央差速器	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
北美	奋进	2004	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
北美	奋进	2004	空调	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
北美	奋进	2004	预览距离	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
北美	奋进	2004	简易线路系统	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
北美	奋进	2004	路线保持	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
北美	奋进	2004	前后监视器	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
北美	奋进	2004	mics	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
北美	奋进	2004	距离警告	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
北美	奋进	2004	开顶	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
北美	奋进	2004	空调逆变器	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
北美	奋进	2004	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
北美	奋进	2004	轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
北美	奋进	2004	摄影机	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
北美	奋进	2004	仪表	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
北美	奋进	2004	显示屏	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A

北美	奋进	2004	转向角传感器	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
北美	奋进	2004	4 轮驱动	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
北美	奋进	2004	动力门	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
北美	奋进	2004	无钥匙操作	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
北美	奋进	2005	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
北美	奋进	2005	晶片防盗装置	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
北美	奋进	2005	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合变速箱	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
北美	奋进	2005	分动箱/es4	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
北美	奋进	2005	补助防滑系统 / 稳定性控制	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
北美	奋进	2005	自动巡航	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
北美	奋进	2005	电子调节悬挂系统	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
北美	奋进	2005	四轮转向系统 / 电子动力转向	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
北美	奋进	2005	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
北美	奋进	2005	液压控制辅助功能	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
北美	奋进	2005	主动偏航控制系统/主动中央差速器	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
北美	奋进	2005	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
北美	奋进	2005	空调	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
北美	奋进	2005	简易线路系统	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
北美	奋进	2005	路线保持	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
北美	奋进	2005	前后监视器	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
北美	奋进	2005	mics	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
北美	奋进	2005	距离警告	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
北美	奋进	2005	开顶	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
北美	奋进	2005	空调逆变器	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
北美	奋进	2005	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
北美	奋进	2005	轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
北美	奋进	2005	摄影机	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
北美	奋进	2005	仪表	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A

北美	奋进	2007	仪表	√	√	√	√	√	√		
北美	奋进	2007	转向角传感器	√	√	√	√	NULL	√		
北美	奋进	2008	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP01B, SP035, SP01E, SP00A, SP008	
北美	奋进	2008	晶片防盗装置	√	√	√	√	√	√	SP02E, SP001, SP02D, SP018, SP00A, SP008	
北美	奋进	2008	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器 变速箱	√	√	√	√	√	√	SP035, SP041	
北美	奋进	2008	补助防滑系统 / 稳定性控制	√	√	√	√	NULL	√		
北美	奋进	2008	自动巡航	√	√	√	√		√		
北美	奋进	2008	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动 稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	NULL	√		
北美	奋进	2008	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		
北美	奋进	2008	空调	√	√	√	√	NULL	√		
北美	奋进	2008	简易线路系统	√	√	√	√	NULL	√		
北美	奋进	2008	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√		
北美	奋进	2008	轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP044, SP043	
北美	奋进	2008	仪表	√	√	√	√	√	√		
北美	奋进	2008	转向角传感器	√	√	√	√	NULL	√		
北美	奋进	2009	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP01B, SP035, SP01E, SP00A, SP008	
北美	奋进	2009	晶片防盗装置	√	√	√	√	√	√	SP02E, SP001, SP02D, SP018, SP00A, SP008	
北美	奋进	2009	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器 变速箱	√	√	√	√	√	√	SP035, SP041	
北美	奋进	2009	补助防滑系统 / 稳定性控制	√	√	√	√	NULL	√		
北美	奋进	2009	自动巡航	√	√	√	√		√		
北美	奋进	2009	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动 稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	NULL	√		
北美	奋进	2009	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		
北美	奋进	2009	空调	√	√	√	√	NULL	√		

北美	奋进	2009	简易线路系统	√	√	√	√	NULL	√		
北美	奋进	2009	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√		
北美	奋进	2009	轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP044, SP043	
北美	奋进	2009	仪表	√	√	√	√	√	√		
北美	奋进	2009	转向角传感器	√	√	√	√	NULL	√		
北美	奋进	2010	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP01B, SP035, SP01E, SP00A, SP008	
北美	奋进	2010	晶片防盗装置	√	√	√	√	√	√	SP02E, SP001, SP02D, SP018, SP00A, SP008	
北美	奋进	2010	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	√	√	SP035, SP041	
北美	奋进	2010	自动巡航	√	√	√	√		√		
北美	奋进	2010	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	NULL	√		
北美	奋进	2010	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		
北美	奋进	2010	空调	√	√	√	√	NULL	√		
北美	奋进	2010	简易线路系统	√	√	√	√	NULL	√		
北美	奋进	2010	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√		
北美	奋进	2010	轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP044, SP043	
北美	奋进	2010	仪表	√	√	√	√	√	√		
北美	奋进	2010	转向角传感器	√	√	√	√	NULL	√		
北美	奋进	2011	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP01B, SP035, SP01E, SP00A, SP008	
北美	奋进	2011	晶片防盗装置	√	√	√	√	√	√	SP02E, SP001, SP02D, SP018, SP00A, SP008	
北美	奋进	2011	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	√	√	SP035, SP041	
北美	奋进	2011	自动巡航	√	√	√	√		√		
北美	奋进	2011	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	NULL	√		
北美	奋进	2011	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		
北美	奋进	2011	空调	√	√	√	√	NULL	√		

北美	奋进	2011	简易线路系统	√	√	√	√	NULL	√		
北美	奋进	2011	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√		
北美	奋进	2011	轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP044, SP043	
北美	奋进	2011	仪表	√	√	√	√	√	√		
北美	奋进	2011	转向角传感器	√	√	√	√	NULL	√		
北美	奋进	2006	显示屏	√	√	√	√	NULL	√		
北美	奋进	2007	显示屏	√	√	√	√	√	√		
北美	奋进	2008	显示屏	√	√	√	√	√	√		
北美	奋进	2009	显示屏	√	√	√	√	√	√		
北美	奋进	2010	显示屏	√	√	√	√	√	√		
北美	奋进	2011	显示屏	√	√	√	√	√	√		
北美	奋进	2006	转向角传感器	√	√	√	√	NULL	√		
北美	戈蓝	2004	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
北美	戈蓝	2004	晶片防盗装置	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
北美	戈蓝	2004	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
北美	戈蓝	2004	分动箱/es4	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
北美	戈蓝	2004	补助防滑系统 / 稳定性控制	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
北美	戈蓝	2004	自动巡航	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
北美	戈蓝	2004	电子调节悬挂系统	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
北美	戈蓝	2004	四轮转向系统 / 电子动力转向	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
北美	戈蓝	2004	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
北美	戈蓝	2004	液压控制辅助功能	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
北美	戈蓝	2004	主动偏航控制系统/主动中央差速器	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
北美	戈蓝	2004	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
北美	戈蓝	2004	空调	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
北美	戈蓝	2004	预览距离	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A

北美	戈蓝	2004	简易线路系统	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
北美	戈蓝	2004	路线保持	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
北美	戈蓝	2004	前后监视器	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
北美	戈蓝	2004	mics	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
北美	戈蓝	2004	距离警告	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
北美	戈蓝	2004	开顶	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
北美	戈蓝	2004	空调逆变器	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
北美	戈蓝	2004	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
北美	戈蓝	2004	轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
北美	戈蓝	2004	摄影机	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
北美	戈蓝	2004	仪表	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
北美	戈蓝	2004	显示屏	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
北美	戈蓝	2004	转向角传感器	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
北美	戈蓝	2004	4 轮驱动	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
北美	戈蓝	2004	动力门	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
北美	戈蓝	2004	无钥匙操作	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
北美	戈蓝	2005	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
北美	戈蓝	2005	晶片防盗装置	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
北美	戈蓝	2005	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合 变速箱	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
北美	戈蓝	2005	分动箱/es4	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
北美	戈蓝	2005	补助防滑系统 / 稳定性控制	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
北美	戈蓝	2005	自动巡航	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
北美	戈蓝	2005	电子调节悬挂系统	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
北美	戈蓝	2005	四轮转向系统 / 电子动力转向	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
北美	戈蓝	2005	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动 稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
北美	戈蓝	2005	液压控制辅助功能	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A

北美	戈蓝	2005	主动偏航控制系统/主动中央差速器	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
北美	戈蓝	2005	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
北美	戈蓝	2005	空调	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
北美	戈蓝	2005	预览距离	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
北美	戈蓝	2005	简易线路系统	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
北美	戈蓝	2005	路线保持	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
北美	戈蓝	2005	前后监视器	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
北美	戈蓝	2005	mics	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
北美	戈蓝	2005	距离警告	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
北美	戈蓝	2005	开顶	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
北美	戈蓝	2005	空调逆变器	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
北美	戈蓝	2005	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
北美	戈蓝	2005	轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
北美	戈蓝	2005	摄影机	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
北美	戈蓝	2005	仪表	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
北美	戈蓝	2005	显示屏	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
北美	戈蓝	2005	转向角传感器	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
北美	戈蓝	2005	4 轮驱动	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
北美	戈蓝	2005	动力门	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
北美	戈蓝	2005	无钥匙操作	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
北美	戈蓝	2006	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP01B, SP035, SP01E, SP00A, SP008	
北美	戈蓝	2006	晶片防盗装置	√	√	√	√	√	√	SP02E, SP001, SP02D, SP018, SP00A, SP008	
北美	戈蓝	2006	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器 变速箱	√	√	√	√	√	√	SP035, SP041	
北美	戈蓝	2006	自动巡航	√	√	√	√		√		

北美	戈蓝	2010	自动巡航	√	√	√	√		√		
北美	戈蓝	2010	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP03B	
北美	戈蓝	2010	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		
北美	戈蓝	2010	空调	√	√	√	√	√	√		
北美	戈蓝	2010	简易线路系统	√	√	√	√	NULL	√		
北美	戈蓝	2010	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√		
北美	戈蓝	2010	轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP044, SP043	
北美	戈蓝	2010	仪表	√	√	√	√	√	√		
北美	戈蓝	2010	转向角传感器	√	√	√	√	NULL	√		
北美	戈蓝	2011	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP01B, SP035, SP01E, SP00A, SP008	
北美	戈蓝	2011	晶片防盗装置	√	√	√	√	√	√	SP02E, SP001, SP02D, SP018, SP00A, SP008	
北美	戈蓝	2011	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合变速箱	√	√	√	√	√	√	SP035, SP041	
北美	戈蓝	2011	自动巡航	√	√	√	√		√		
北美	戈蓝	2011	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP03B	
北美	戈蓝	2011	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		
北美	戈蓝	2011	空调	√	√	√	√	√	√		
北美	戈蓝	2011	简易线路系统	√	√	√	√	NULL	√		
北美	戈蓝	2011	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√		
北美	戈蓝	2011	轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP044, SP043	
北美	戈蓝	2011	仪表	√	√	√	√	√	√		
北美	戈蓝	2011	转向角传感器	√	√	√	√	NULL	√		
北美	戈蓝	2012	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP01B, SP035, SP01E, SP00A, SP008	
北美	戈蓝	2012	晶片防盗装置	√	√	√	√	√	√	SP02E, SP001, SP02D, SP018, SP00A, SP008	

北美	戈蓝	2012	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	√	√	SP035, SP041	
北美	戈蓝	2012	自动巡航	√	√	√	√		√		
北美	戈蓝	2012	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP03B	
北美	戈蓝	2012	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		
北美	戈蓝	2012	空调	√	√	√	√	√	√		
北美	戈蓝	2012	简易线路系统	√	√	√	√	NULL	√		
北美	戈蓝	2012	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√		
北美	戈蓝	2012	轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP044, SP043	
北美	戈蓝	2012	仪表	√	√	√	√	√	√		
北美	戈蓝	2012	转向角传感器	√	√	√	√	NULL	√		
北美	戈蓝	2006	显示屏	√	√	√	√	√	√		
北美	戈蓝	2010	显示屏	√	√	√	√	NULL	√		
北美	戈蓝	2011	显示屏	√	√	√	√	NULL	√		
北美	戈蓝	2012	显示屏	√	√	√	√	NULL	√		
北美	戈蓝	2007	显示屏	√	√	√	√	√	√		
北美	戈蓝	2008	显示屏	√	√	√	√	√	√		
北美	戈蓝	2009	显示屏	√	√	√	√	√	√		
北美	戈蓝	2006	补助防滑系统 / 稳定性控制	√	√	√	√	√	√		
北美	戈蓝	2007	补助防滑系统 / 稳定性控制	√	√	√	√	√	√		
北美	戈蓝	2009	补助防滑系统 / 稳定性控制	√	√	√	√	√	√		
北美	日蚀	2006	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP01B, SP035, SP01E, SP00A, SP008	
北美	日蚀	2006	晶片防盗装置	√	√	√	√	√	√	SP02E, SP001, SP02D, SP018, SP00A, SP008	
北美	日蚀	2006	自动巡航	√	√	√	√		√		
北美	日蚀	2006	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP004	

北美	日蚀	2006	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		
北美	日蚀	2006	空调	√	√	√	√	√	√		
北美	日蚀	2006	简易线路系统	√	√	√	√	NULL	√		
北美	日蚀	2006	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√		
北美	日蚀	2006	仪表	√	√	√	√	√	√		
北美	日蚀	2007	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP01B, SP035, SP01E, SP00A, SP008	
北美	日蚀	2007	晶片防盗装置	√	√	√	√	√	√	SP02E, SP001, SP02D, SP018, SP00A, SP008	
北美	日蚀	2007	自动巡航	√	√	√	√		√		
北美	日蚀	2007	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP004	
北美	日蚀	2007	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		
北美	日蚀	2007	空调	√	√	√	√	√	√		
北美	日蚀	2007	简易线路系统	√	√	√	√	NULL	√		
北美	日蚀	2007	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√		
北美	日蚀	2007	仪表	√	√	√	√	√	√		
北美	日蚀	2008	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP01B, SP035, SP01E, SP00A, SP008	
北美	日蚀	2008	晶片防盗装置	√	√	√	√	√	√	SP02E, SP001, SP02D, SP018, SP00A, SP008	
北美	日蚀	2008	自动巡航	√	√	√	√		√		
北美	日蚀	2008	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP004	
北美	日蚀	2008	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		
北美	日蚀	2008	空调	√	√	√	√	√	√		
北美	日蚀	2008	简易线路系统	√	√	√	√	NULL	√		
北美	日蚀	2008	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√		
北美	日蚀	2008	轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP044, SP043	
北美	日蚀	2008	仪表	√	√	√	√	√	√		

北美	日蚀	2009	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP01B, SP035, SP01E, SP00A, SP008	
北美	日蚀	2009	晶片防盗装置	√	√	√	√	√	√	SP02E, SP001, SP02D, SP018, SP00A, SP008	
北美	日蚀	2009	自动巡航	√	√	√	√		√		
北美	日蚀	2009	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动 稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP004	
北美	日蚀	2009	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		
北美	日蚀	2009	空调	√	√	√	√	√	√		
北美	日蚀	2009	简易线路系统	√	√	√	√	NULL	√		
北美	日蚀	2009	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√		
北美	日蚀	2009	轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP044, SP043	
北美	日蚀	2009	仪表	√	√	√	√	√	√		
北美	日蚀	2010	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP01B, SP035, SP01E, SP00A, SP008	
北美	日蚀	2010	晶片防盗装置	√	√	√	√	√	√	SP02E, SP001, SP02D, SP018, SP00A, SP008	
北美	日蚀	2010	自动巡航	√	√	√	√		√		
北美	日蚀	2010	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动 稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP03B	
北美	日蚀	2010	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		
北美	日蚀	2010	空调	√	√	√	√	√	√		
北美	日蚀	2010	简易线路系统	√	√	√	√	NULL	√		
北美	日蚀	2010	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√		
北美	日蚀	2010	轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP044, SP043	
北美	日蚀	2010	仪表	√	√	√	√	√	√		
北美	日蚀	2010	转向角传感器	√	√	√	√	NULL	√		
北美	日蚀	2011	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP01B, SP035, SP01E, SP00A, SP008	

北美	日蚀	2008	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	√	√	SP035, SP041	
北美	日蚀	2009	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	√	√	SP035, SP041	
北美	日蚀	2010	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	√	√	SP035, SP041	
北美	日蚀	2011	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	√	√	SP035, SP041	
北美	日蚀	2012	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	√	√	SP035, SP041	
北美	日蚀跑车	2007	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP01B, SP035, SP01E, SP00A, SP008	
北美	日蚀跑车	2007	晶片防盗装置	√	√	√	√	√	√	SP02E, SP001, SP02D, SP018, SP00A, SP008	
北美	日蚀跑车	2007	自动巡航	√	√	√	√		√		
北美	日蚀跑车	2007	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP004	
北美	日蚀跑车	2007	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		
北美	日蚀跑车	2007	空调	√	√	√	√	√	√		
北美	日蚀跑车	2007	简易线路系统	√	√	√	√	NULL	√		
北美	日蚀跑车	2007	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√		
北美	日蚀跑车	2007	仪表	√	√	√	√	√	√		
北美	日蚀跑车	2007	硬顶 / 顶部栈架	√	√	√	√	√	√		
北美	日蚀跑车	2008	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP01B, SP035, SP01E, SP00A, SP008	
北美	日蚀跑车	2008	晶片防盗装置	√	√	√	√	√	√	SP02E, SP001, SP02D, SP018, SP00A, SP008	
北美	日蚀跑车	2008	自动巡航	√	√	√	√		√		
北美	日蚀跑车	2008	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP004	
北美	日蚀跑车	2008	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		

北美	日蚀跑车	2008	空调	√	√	√	√	√	√		
北美	日蚀跑车	2008	简易线路系统	√	√	√	√	NULL	√		
北美	日蚀跑车	2008	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√		
北美	日蚀跑车	2008	轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP044, SP043	
北美	日蚀跑车	2008	仪表	√	√	√	√	√	√		
北美	日蚀跑车	2008	硬顶 / 顶部栈架	√	√	√	√	√	√		
北美	日蚀跑车	2009	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP01B, SP035, SP01E, SP00A, SP008	
北美	日蚀跑车	2009	晶片防盗装置	√	√	√	√	√	√	SP02E, SP001, SP02D, SP018, SP00A, SP008	
北美	日蚀跑车	2009	自动巡航	√	√	√	√		√		
北美	日蚀跑车	2009	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动 稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP004	
北美	日蚀跑车	2009	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		
北美	日蚀跑车	2009	空调	√	√	√	√	√	√		
北美	日蚀跑车	2009	简易线路系统	√	√	√	√	NULL	√		
北美	日蚀跑车	2009	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√		
北美	日蚀跑车	2009	轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP044, SP043	
北美	日蚀跑车	2009	仪表	√	√	√	√	√	√		
北美	日蚀跑车	2009	硬顶 / 顶部栈架	√	√	√	√	√	√		
北美	日蚀跑车	2010	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP01B, SP035, SP01E, SP00A, SP008	
北美	日蚀跑车	2010	晶片防盗装置	√	√	√	√	√	√	SP02E, SP001, SP02D, SP018, SP00A, SP008	
北美	日蚀跑车	2010	自动巡航	√	√	√	√		√		
北美	日蚀跑车	2010	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动 稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP03B	
北美	日蚀跑车	2010	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		
北美	日蚀跑车	2010	空调	√	√	√	√	√	√		
北美	日蚀跑车	2010	简易线路系统	√	√	√	√	NULL	√		
北美	日蚀跑车	2010	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√		

北美	日蚀跑车	2012	仪表	√	√	√	√	√	√		
北美	日蚀跑车	2012	转向角传感器	√	√	√	√	NULL	√		
北美	日蚀跑车	2012	硬顶 / 顶部栈架	√	√	√	√	√	√		
北美	日蚀跑车	2007	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器 变速箱	√	√	√	√	√	√	SP035, SP041	
北美	日蚀跑车	2008	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器 变速箱	√	√	√	√	√	√	SP035, SP041	
北美	日蚀跑车	2009	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器 变速箱	√	√	√	√	√	√	SP035, SP041	
北美	日蚀跑车	2010	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器 变速箱	√	√	√	√	√	√	SP035, SP041	
北美	日蚀跑车	2011	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器 变速箱	√	√	√	√	√	√	SP035, SP041	
北美	日蚀跑车	2012	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器 变速箱	√	√	√	√	√	√	SP035, SP041	
北美	日蚀	2006	补助防滑系统 / 稳定性控制	√	√	√	√	√	√		
北美	日蚀	2006	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动 稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√		
北美	日蚀	2007	补助防滑系统 / 稳定性控制	√	√	√	√	√	√		
北美	日蚀	2007	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动 稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√		
北美	日蚀	2008	补助防滑系统 / 稳定性控制	√	√	√	√	√	√		
北美	日蚀	2008	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动 稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP03B	
北美	日蚀	2008	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动 稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√		
北美	日蚀	2008	转向角传感器	√	√	√	√	NULL	√		
北美	日蚀	2009	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动 稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP03B	
北美	日蚀	2009	转向角传感器	√	√	√	√	NULL	√		
北美	日蚀	2009	补助防滑系统 / 稳定性控制	√	√	√	√	√	√		
北美	日蚀	2009	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动 稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√		
北美	日蚀跑车	2007	补助防滑系统 / 稳定性控制	√	√	√	√	√	√		

北美	日蚀跑车	2007	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√		
北美	日蚀跑车	2008	补助防滑系统 / 稳定性控制	√	√	√	√	√	√		
北美	日蚀跑车	2008	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP03B	
北美	日蚀跑车	2008	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√		
北美	日蚀跑车	2008	转向角传感器	√	√	√	√	NULL	√		
北美	日蚀跑车	2009	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP03B	
北美	日蚀跑车	2009	转向角传感器	√	√	√	√	NULL	√		
北美	日蚀跑车	2009	补助防滑系统 / 稳定性控制	√	√	√	√	√	√		
北美	日蚀跑车	2009	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√		
北美	蒙特罗	2006	多点式燃油喷射	√	√	√	√	NULL	√		
北美	蒙特罗	2006	晶片防盗装置	√	√	√	√	NULL	√		
北美	蒙特罗	2006	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	NULL	√		
北美	蒙特罗	2006	分动箱/es4	√	√	√	√	NULL	√		
北美	蒙特罗	2006	补助防滑系统 / 稳定性控制	√	√	√	√	NULL	√		
北美	蒙特罗	2006	自动巡航	√	√	√	√	NULL	√		
北美	蒙特罗	2006	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	NULL	√		
北美	蒙特罗	2006	液压控制辅助功能	√	√	√	√	NULL	√		
北美	蒙特罗	2006	srs-安全气囊	√	√	√	√	NULL	√		
北美	蒙特罗	2006	空调	√	√	√	√	NULL	√		
北美	蒙特罗	2006	简易线路系统	√	√	√	√	NULL	√		
北美	蒙特罗	2006	轮胎压力监测系统	√	√	√	√	NULL	√		
北美	戈蓝	2008	补助防滑系统 / 稳定性控制	√	√	√	√	√	√		

北美	蓝瑟 (cy#)	2009	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP01B, SP035, SP01E, SP042, SP036, SP01A, SP00A, SP008	SP04F, SP04B
北美	蓝瑟 (cy#)	2009	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器 变速箱	√	√	√	√	√	√	SP008, SP00A	
北美	蓝瑟 (cy#)	2009	自动巡航	√	√	√	√		√		
北美	蓝瑟 (cy#)	2009	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动 稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP03B	
北美	蓝瑟 (cy#)	2009	主动偏航控制系统/主动中央差速器	√	√	√	√	√	√	SP03B, SP003, SP041	
北美	蓝瑟 (cy#)	2009	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		
北美	蓝瑟 (cy#)	2009	空调	√	√	√	√	√	√		
北美	蓝瑟 (cy#)	2009	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP037, SP008, SP04C, SP04D, SP04E	SP04F, SP04B , SP050, SP05 1
北美	蓝瑟 (cy#)	2009	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP021	
北美	蓝瑟 (cy#)	2009	转向角传感器	√	√	√	√		√	SP03A	
北美	蓝瑟 (cy#)	2009	音响导航显示屏	√	√	√	√	√	√		
北美	蓝瑟 (cy#)	2009	音响	√	√	√	√	√	√		
北美	蓝瑟 (cy#)	2009	lin	√	√	√	√			SP038	
北美	蓝瑟 (cy#)	2009	lin	√	√	√	√				
北美	蓝瑟 (cy#)	2009	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮 胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP044, SP043, SP02C, SP02D, SP030, SP016, SP017, SP002, SP045, SP00A, SP008	
北美	蓝瑟 (cy#)	2009	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮 胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP044, SP043, SP02A, SP03F, SP010, SP016, SP017, SP00A, SP008	
北美	蓝瑟 (cy#)	2009	乘员分类监视器	√	√	√	√	√	√	SP049	

北美	蓝瑟 (cy#)	2009	卫星收音机	√	√	√	√	√	√		
北美	蓝瑟 (cy#)	2009	免提电话模块	√	√	√	√	√	√		
北美	蓝瑟 (cy#)	2009	换挡杆	√	√	√	√	√	√		
北美	蓝瑟 (cy#)	2010	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP01B, SP035, SP01E, SP042, SP036, SP01A, SP00A, SP008	SP04F, SP04B
北美	蓝瑟 (cy#)	2010	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合 变速箱	√	√	√	√	√	√	SP008, SP00A	
北美	蓝瑟 (cy#)	2010	自动巡航	√	√	√	√		√		
北美	蓝瑟 (cy#)	2010	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动 稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP03B	
北美	蓝瑟 (cy#)	2010	主动偏航控制系统/主动中央差速器	√	√	√	√	√	√	SP03B, SP003, SP041	
北美	蓝瑟 (cy#)	2010	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		
北美	蓝瑟 (cy#)	2010	空调	√	√	√	√	√	√		
北美	蓝瑟 (cy#)	2010	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP037, SP008, SP04C, SP04D, SP04E	SP04F, SP04B , SP050, SP05 1
北美	蓝瑟 (cy#)	2010	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP041, SP021	
北美	蓝瑟 (cy#)	2010	转向角传感器	√	√	√	√		√	SP03A	
北美	蓝瑟 (cy#)	2010	音响导航显示屏	√	√	√	√	√	√		
北美	蓝瑟 (cy#)	2010	音响	√	√	√	√	√	√		
北美	蓝瑟 (cy#)	2010	lin	√	√	√	√			SP038	
北美	蓝瑟 (cy#)	2010	lin	√	√	√	√				
北美	蓝瑟 (cy#)	2010	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮 胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP044, SP043, SP02C, SP02D, SP030, SP016,	
北美	蓝瑟 (cy#)	2010	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮 胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP044, SP043, SP02A, SP03F, SP010, SP016,	

北美	蓝瑟 (cy#)	2010	乘员分类监视器	√	√	√	√	√	√	SP049	
北美	蓝瑟 (cy#)	2010	卫星收音机	√	√	√	√	√	√		
北美	蓝瑟 (cy#)	2010	免提电话模块	√	√	√	√	√	√		
北美	蓝瑟 (cy#)	2010	换挡杆	√	√	√	√	√	√		
北美	蓝瑟 (cy#)	2011	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP035, SP01E, SP00A, SP008	SP04F, SP04B
北美	蓝瑟 (cy#)	2011	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器 变速箱	√	√	√	√	√	√	SP008, SP00A	
北美	蓝瑟 (cy#)	2011	自动巡航	√	√	√	√		√		
北美	蓝瑟 (cy#)	2011	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动 稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP03B	
北美	蓝瑟 (cy#)	2011	主动偏航控制系统/主动中央差速器	√	√	√	√	√	√	SP03B, SP003, SP041	
北美	蓝瑟 (cy#)	2011	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		
北美	蓝瑟 (cy#)	2011	空调	√	√	√	√	√	√		
北美	蓝瑟 (cy#)	2011	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP037, SP008, SP04C, SP04D, SP04E	SP04F, SP04B , SP050, SP05 1
北美	蓝瑟 (cy#)	2011	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP041, SP021	
北美	蓝瑟 (cy#)	2011	转向角传感器	√	√	√	√		√	SP03A	
北美	蓝瑟 (cy#)	2011	音响导航显示屏	√	√	√	√	√	√		
北美	蓝瑟 (cy#)	2011	音响	√	√	√	√	√	√		
北美	蓝瑟 (cy#)	2011	lin	√	√	√	√			SP038	
北美	蓝瑟 (cy#)	2011	lin	√	√	√	√				
北美	蓝瑟 (cy#)	2011	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮 胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP044, SP043, SP02C, SP02D, SP030, SP016, SP017, SP002, SP045, SP00A, SP008	

北美	蓝瑟 (cy#)	2011	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP044, SP043, SP02A, SP03F, SP010, SP016, SP017, SP00A, SP008	
北美	蓝瑟 (cy#)	2011	乘员分类监视器	√	√	√	√	√	√	SP049	
北美	蓝瑟 (cy#)	2011	卫星收音机	√	√	√	√	√	√		
北美	蓝瑟 (cy#)	2011	换挡杆	√	√	√	√	√	√		
北美	蓝瑟 (cy#)	2012	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP035, SP01E, SP00A, SP008	SP04F, SP04B
北美	蓝瑟 (cy#)	2012	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合变速箱	√	√	√	√	√	√	SP008, SP00A	
北美	蓝瑟 (cy#)	2012	自动巡航	√	√	√	√		√		
北美	蓝瑟 (cy#)	2012	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP03B	
北美	蓝瑟 (cy#)	2012	主动偏航控制系统/主动中央差速器	√	√	√	√	√	√	SP03B, SP003, SP041	
北美	蓝瑟 (cy#)	2012	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		
北美	蓝瑟 (cy#)	2012	空调	√	√	√	√	√	√		
北美	蓝瑟 (cy#)	2012	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP037, SP008, SP04C, SP04D, SP04E	SP04F, SP04B, SP050, SP051
北美	蓝瑟 (cy#)	2012	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP041, SP021	
北美	蓝瑟 (cy#)	2012	转向角传感器	√	√	√	√		√	SP03A	
北美	蓝瑟 (cy#)	2012	音响导航显示屏	√	√	√	√	√	√		
北美	蓝瑟 (cy#)	2012	音响	√	√	√	√	√	√		
北美	蓝瑟 (cy#)	2012	lin	√	√	√	√			SP038	
北美	蓝瑟 (cy#)	2012	lin	√	√	√	√				
北美	蓝瑟 (cy#)	2012	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP044, SP043, SP02C, SP02D, SP030, SP016, SP017, SP002, SP045, SP00A, SP008	

北美	蓝瑟 (cy#)	2012	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP044, SP043, SP02A, SP03F, SP010, SP016, SP017, SP00A, SP008	
北美	蓝瑟 (cy#)	2012	乘员分类监视器	√	√	√	√	√	√	SP049	
北美	蓝瑟 (cy#)	2012	卫星收音机	√	√	√	√	√	√		
北美	蓝瑟 (cy#)	2012	换挡杆	√	√	√	√	√	√		
北美	蓝瑟 (cy#)	2013	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP035, SP01E, SP00A, SP008	SP04F, SP04B
北美	蓝瑟 (cy#)	2013	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合变速箱	√	√	√	√	√	√	SP008, SP00A	
北美	蓝瑟 (cy#)	2013	自动巡航	√	√	√	√		√		
北美	蓝瑟 (cy#)	2013	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP03B	
北美	蓝瑟 (cy#)	2013	主动偏航控制系统/主动中央差速器	√	√	√	√	√	√	SP03B, SP003, SP041	
北美	蓝瑟 (cy#)	2013	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		
北美	蓝瑟 (cy#)	2013	空调	√	√	√	√	√	√		
北美	蓝瑟 (cy#)	2013	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP037, SP008, SP04C, SP04D, SP04E	SP04F, SP04B, SP050, SP051
北美	蓝瑟 (cy#)	2013	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP041, SP021	
北美	蓝瑟 (cy#)	2013	转向角传感器	√	√	√	√		√	SP03A	
北美	蓝瑟 (cy#)	2013	音响导航显示屏	√	√	√	√	√	√		
北美	蓝瑟 (cy#)	2013	音响	√	√	√	√	√	√		
北美	蓝瑟 (cy#)	2013	lin	√	√	√	√			SP038	
北美	蓝瑟 (cy#)	2013	lin	√	√	√	√				

北美	蓝瑟 (cy#)	2013	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP044, SP043, SP02C, SP02D, SP030, SP016, SP017, SP002, SP045, SP00A, SP008	
北美	蓝瑟 (cy#)	2013	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP044, SP043, SP02A, SP03F, SP010, SP016,	
北美	蓝瑟 (cy#)	2013	乘员分类监视器	√	√	√	√	√	√	SP049	
北美	蓝瑟 (cy#)	2013	卫星收音机	√	√	√	√	√	√		
北美	蓝瑟 (cy#)	2013	换挡杆	√	√	√	√	√	√		
北美	蓝瑟 (cy#)	2014	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP035, SP01E, SP00A, SP008	SP04F, SP04B
北美	蓝瑟 (cy#)	2014	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	√	√	SP008, SP00A	
北美	蓝瑟 (cy#)	2014	自动巡航	√	√	√	√		√		
北美	蓝瑟 (cy#)	2014	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP03B	
北美	蓝瑟 (cy#)	2014	主动偏航控制系统/主动中央差速器	√	√	√	√	√	√	SP03B, SP003, SP041	
北美	蓝瑟 (cy#)	2014	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		
北美	蓝瑟 (cy#)	2014	空调	√	√	√	√	√	√		
北美	蓝瑟 (cy#)	2014	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP037, SP008, SP04C, SP04D, SP04E	SP04F, SP04B, SP050, SP051
北美	蓝瑟 (cy#)	2014	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP041, SP021	
北美	蓝瑟 (cy#)	2014	转向角传感器	√	√	√	√		√	SP03A	
北美	蓝瑟 (cy#)	2014	lin	√	√	√	√			SP038	
北美	蓝瑟 (cy#)	2014	lin	√	√	√	√				
北美	蓝瑟 (cy#)	2014	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP044, SP043, SP02C, SP02D, SP030, SP016, SP017, SP002, SP045, SP00A, SP008	

北美	蓝瑟 (cy#)	2014	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP044, SP043, SP02A, SP03F, SP010, SP016, SP017, SP00A, SP008	
北美	蓝瑟 (cy#)	2014	乘员分类监视器	√	√	√	√	√	√	SP049	
北美	蓝瑟 (cy#)	2014	换挡杆	√	√	√	√	√	√		
北美	蓝瑟 (cy#)	2015	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP035, SP01E, SP00A, SP008	SP04F, SP04B
北美	蓝瑟 (cy#)	2015	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合变速箱	√	√	√	√	√	√	SP008, SP00A	
北美	蓝瑟 (cy#)	2015	自动巡航	√	√	√	√		√		
北美	蓝瑟 (cy#)	2015	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP03B	
北美	蓝瑟 (cy#)	2015	主动偏航控制系统/主动中央差速器	√	√	√	√	√	√	SP03B, SP003, SP041	
北美	蓝瑟 (cy#)	2015	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		
北美	蓝瑟 (cy#)	2015	空调	√	√	√	√	√	√		
北美	蓝瑟 (cy#)	2015	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP037, SP008, SP04C, SP04D, SP04E	SP04F, SP04B, SP050, SP051
北美	蓝瑟 (cy#)	2015	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP041, SP021	
北美	蓝瑟 (cy#)	2015	转向角传感器	√	√	√	√		√	SP03A	
北美	蓝瑟 (cy#)	2015	lin	√	√	√	√			SP038	
北美	蓝瑟 (cy#)	2015	lin	√	√	√	√				
北美	蓝瑟 (cy#)	2015	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP044, SP043, SP02C, SP02D, SP030, SP016, SP017, SP002, SP045, SP00A, SP008	

北美	蓝瑟 (cy#)	2015	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP044, SP043, SP02A, SP03F, SP010, SP016, SP017, SP00A, SP008	
北美	蓝瑟 (cy#)	2015	乘员分类监视器	√	√	√	√	√	√	SP049	
北美	蓝瑟 (cy#)	2015	换挡杆	√	√	√	√	√	√		
北美	蓝瑟 (cy#)	2008	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP035, SP01E, SP00A, SP008	SP04F, SP04B
北美	蓝瑟 (cy#)	2008	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP015	
北美	蓝瑟 (cy#)	2008	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		
北美	蓝瑟 (cy#)	2008	空调	√	√	√	√	√	√		
北美	蓝瑟 (cy#)	2008	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP037, SP008, SP04C, SP04D, SP04E	SP04F, SP04B, SP050, SP051
北美	蓝瑟 (cy#)	2008	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP021	
北美	蓝瑟 (cy#)	2008	音响	√	√	√	√	√	√		
北美	蓝瑟 (cy#)	2008	lin	√	√	√	√			SP038	
北美	蓝瑟 (cy#)	2008	lin	√	√	√	√				
北美	蓝瑟 (cy#)	2008	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√		√	SP044, SP043, SP02C, SP02D, SP030, SP016, SP017, SP002, SP045, SP00A, SP008	
北美	蓝瑟 (cy#)	2008	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√		√	SP02C, SP02D, SP030, SP016, SP017, SP002, SP00A, SP008	
北美	蓝瑟 (cy#)	2008	乘员分类监视器	√	√	√	√	√	√	SP049	
北美	蓝瑟 (cy#)	2009	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP035, SP01E, SP00A, SP008	SP04F, SP04B
北美	蓝瑟 (cy#)	2009	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP015	
北美	蓝瑟 (cy#)	2009	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP02C, SP02D, SP030, SP016, SP017, SP002,	

北美	蓝瑟 (cy#)	2010	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP035, SP01E, SP00A, SP008	SP04F, SP04B
北美	蓝瑟 (cy#)	2010	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动 稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP015	
北美	蓝瑟 (cy#)	2010	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP021	
北美	蓝瑟 (cy#)	2010	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮 胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP02C, SP02D, SP030, SP016, SP017, SP002, SP00A, SP008	
北美	蓝瑟 (cy#)	2008	自动巡航	√	√	√	√		√		
北美	蓝瑟 (cy#)	2008	音响导航显示屏	√	√	√	√	√	√		
北美	蓝瑟 (cy#)	2008	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮 胎压力监测系统	√	√	√	√		√	SP02D, SP02A, SP03F, SP010, SP016, SP017, SP00A, SP008	
北美	蓝瑟 (cy#)	2008	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮 胎压力监测系统	√	√	√	√		√		
北美	蓝瑟 (cy#)	2008	卫星收音机	√	√	√	√	√	√		
北美	蓝瑟 (cy#)	2008	免提电话模块	√	√	√	√	√	√		
北美	蓝瑟 (cy#)	2009	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮 胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP02D, SP02A, SP03F, SP010, SP016, SP017, SP00A, SP008	
北美	蓝瑟 (cy#)	2010	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮 胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP02D, SP02A, SP03F, SP010, SP016, SP017, SP00A, SP008	
北美	蓝瑟 (cy#)	2008	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合 变速箱	√	√	√	√	√	√	SP015, SP011, SP014	
北美	蓝瑟 (cy#)	2009	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合 变速箱	√	√	√	√	√	√	SP015, SP011, SP014	
北美	蓝瑟 (cy#)	2010	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合 变速箱	√	√	√	√	√	√	SP015, SP011, SP014	
北美	蓝瑟 (cy#)	2011	四轮转向系统 / 电子动力转向	√	√	√	√	√	√		
北美	蓝瑟 (cy#)	2011	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动 稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP015	

北美	蓝瑟 (cy#)	2011	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP02C, SP02D, SP030, SP016, SP017, SP002,	
北美	蓝瑟 (cy#)	2012	四轮转向系统 / 电子动力转向	√	√	√	√	√	√		
北美	蓝瑟 (cy#)	2012	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP015	
北美	蓝瑟 (cy#)	2012	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP02C, SP02D, SP030, SP016, SP017, SP002, SP00A, SP008	
北美	蓝瑟 (cy#)	2013	四轮转向系统 / 电子动力转向	√	√	√	√	√	√		
北美	蓝瑟 (cy#)	2013	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP015	
北美	蓝瑟 (cy#)	2013	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP02C, SP02D, SP030, SP016, SP017, SP002, SP00A, SP008	
北美	蓝瑟 (cy#)	2014	四轮转向系统 / 电子动力转向	√	√	√	√	√	√		
北美	蓝瑟 (cy#)	2014	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP015	
北美	蓝瑟 (cy#)	2014	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP02C, SP02D, SP030, SP016, SP017, SP002, SP00A, SP008	
北美	蓝瑟 (cy#)	2015	四轮转向系统 / 电子动力转向	√	√	√	√	√	√		
北美	蓝瑟 (cy#)	2015	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP015	
北美	蓝瑟 (cy#)	2015	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP02C, SP02D, SP030, SP016, SP017, SP002, SP00A, SP008	
北美	蓝瑟 (cy#)	2016	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP035, SP01E, SP00A, SP008	SP04F, SP04B
北美	蓝瑟 (cy#)	2016	四轮转向系统 / 电子动力转向	√	√	√	√	√	√		

北美	蓝瑟 (cy#)	2016	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP015	
北美	蓝瑟 (cy#)	2016	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP03B	
北美	蓝瑟 (cy#)	2016	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		
北美	蓝瑟 (cy#)	2016	空调	√	√	√	√	√	√		
北美	蓝瑟 (cy#)	2016	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP037, SP008, SP04C, SP04D, SP04E	SP04F, SP04B, SP050, SP051
北美	蓝瑟 (cy#)	2016	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP041, SP021	
北美	蓝瑟 (cy#)	2016	转向角传感器	√	√	√	√		√	SP03A	
北美	蓝瑟 (cy#)	2016	lin	√	√	√	√			SP038	
北美	蓝瑟 (cy#)	2016	lin	√	√	√	√				
北美	蓝瑟 (cy#)	2016	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP02C, SP02D, SP030, SP016, SP017, SP002,	
北美	蓝瑟 (cy#)	2016	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP044, SP043, SP02C, SP02D, SP030, SP016, SP017, SP002, SP045, SP00A, SP008	
北美	蓝瑟 (cy#)	2016	乘员分类监视器	√	√	√	√	√	√	SP049	
北美	蓝瑟 (cy#)	2011	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	√	√	SP015, SP011, SP014	
北美	蓝瑟 (cy#)	2012	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	√	√	SP015, SP011, SP014	
北美	蓝瑟 (cy#)	2013	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	√	√	SP015, SP011, SP014	
北美	蓝瑟 (cy#)	2014	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	√	√	SP015, SP011, SP014	
北美	蓝瑟 (cy#)	2015	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	√	√	SP015, SP011, SP014	
北美	蓝瑟 (cy#)	2016	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	√	√	SP039, SP015, SP011, SP014, SP006	

北美	蓝瑟 (cy#)	2011	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP02D, SP02A, SP03F, SP010, SP016, SP017, SP00A, SP008	
北美	蓝瑟 (cy#)	2012	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP02D, SP02A, SP03F, SP010, SP016, SP017,	
北美	蓝瑟 (cy#)	2013	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP02D, SP02A, SP03F, SP010, SP016, SP017, SP00A, SP008	
北美	蓝瑟 (cy#)	2014	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP02D, SP02A, SP03F, SP010, SP016, SP017, SP00A, SP008	
北美	蓝瑟 (cy#)	2015	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP02D, SP02A, SP03F, SP010, SP016, SP017, SP00A, SP008	
北美	蓝瑟 (cy#)	2016	自动巡航	√	√	√	√		√		
北美	蓝瑟 (cy#)	2016	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP02D, SP02A, SP03F, SP010, SP016, SP017, SP00A, SP008	
北美	蓝瑟 (cy#)	2016	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP044, SP043, SP02A, SP03F, SP010, SP016, SP017, SP00A, SP008	
北美	蓝瑟 (cy#)	2017	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP035, SP01E, SP00A, SP008	SP04F, SP04B
北美	蓝瑟 (cy#)	2017	四轮转向系统 / 电子动力转向	√	√	√	√	√	√		
北美	蓝瑟 (cy#)	2017	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP015	
北美	蓝瑟 (cy#)	2017	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		
北美	蓝瑟 (cy#)	2017	空调	√	√	√	√	√	√		

北美	蓝瑟 (cy#)	2017	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP037, SP008, SP04C, SP04D, SP04E	SP04F, SP04B, SP050, SP051
北美	蓝瑟 (cy#)	2017	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP041, SP021	
北美	蓝瑟 (cy#)	2017	lin	√	√	√	√			SP038	
北美	蓝瑟 (cy#)	2017	lin	√	√	√	√				
北美	蓝瑟 (cy#)	2017	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP02C, SP02D, SP030, SP016, SP017, SP002, SP00A, SP008	
北美	蓝瑟 (cy#)	2017	乘员分类监视器	√	√	√	√	√	√	SP049	
北美	蓝瑟 (cy#)	2017	自动巡航	√	√	√	√		√		
北美	蓝瑟 (cy#)	2017	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP02D, SP02A, SP03F, SP010, SP016, SP017, SP00A, SP008	
北美	蓝瑟 (cy#)	2017	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP03B	
北美	蓝瑟 (cy#)	2017	转向角传感器	√	√	√	√		√	SP03A	
北美	蓝瑟 (cy#)	2017	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP044, SP043, SP02C, SP02D, SP030, SP016,	
北美	蓝瑟 (cy#)	2017	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP044, SP043, SP02A, SP03F, SP010, SP016, SP017, SP00A, SP008	
北美	蓝瑟 (cy#)	2017	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合变速箱	√	√	√	√	√	√	SP039, SP015, SP011, SP014, SP006	
北美	蓝瑟翼豪陆神	2008	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP035, SP01E, SP00A, SP008	SP04F, SP04B
北美	蓝瑟翼豪陆神	2008	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合变速箱	√	√	√	√	√	√	SP008, SP00A	SP04F, SP04B
北美	蓝瑟翼豪陆神	2008	自动巡航	√	√	√	√		√		
北美	蓝瑟翼豪陆神	2008	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP015, SP03B, SP046	

北美	蓝瑟翼豪陆神	2008	主动偏航控制系统/主动中央差速器	√	√	√	√	√	√	SP03B, SP003, SP041	
北美	蓝瑟翼豪陆神	2008	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		
北美	蓝瑟翼豪陆神	2008	空调	√	√	√	√	√	√		
北美	蓝瑟翼豪陆神	2008	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP037, SP008, SP04C, SP04D, SP04E	SP04F, SP04B, SP050, SP051
北美	蓝瑟翼豪陆神	2008	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP021	
北美	蓝瑟翼豪陆神	2008	转向角传感器	√	√	√	√		√	SP03A	
北美	蓝瑟翼豪陆神	2008	音响	√	√	√	√	√	√		
北美	蓝瑟翼豪陆神	2008	lin	√	√	√	√			SP038	
北美	蓝瑟翼豪陆神	2008	lin	√	√	√	√				
北美	蓝瑟翼豪陆神	2008	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP044, SP043, SP02C, SP02D, SP030, SP016, SP017, SP002, SP045, SP00A, SP008	
北美	蓝瑟翼豪陆神	2008	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP044, SP043, SP02A, SP03F, SP010, SP016, SP017, SP00A, SP008	
北美	蓝瑟翼豪陆神	2008	乘员分类监视器	√	√	√	√	√	√	SP049	
北美	蓝瑟翼豪陆神	2008	卫星收音机	√	√	√	√	√	√		
北美	蓝瑟翼豪陆神	2008	免提电话模块	√	√	√	√	√	√		
北美	蓝瑟翼豪陆神	2008	换挡杆	√	√	√	√	√	√		
北美	蓝瑟翼豪陆神	2009	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP01B, SP035, SP01E, SP042, SP036, SP01A, SP00A, SP008	SP04F, SP04B, SP050, SP051
北美	蓝瑟翼豪陆神	2009	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	√	√	SP008, SP00A	SP04F, SP04B
北美	蓝瑟翼豪陆神	2009	自动巡航	√	√	√	√		√		
北美	蓝瑟翼豪陆神	2009	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP015, SP03B, SP046	

北美	蓝瑟翼豪陆神	2009	主动偏航控制系统/主动中央差速器	√	√	√	√	√	√	SP03B, SP003, SP041	
北美	蓝瑟翼豪陆神	2009	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		
北美	蓝瑟翼豪陆神	2009	空调	√	√	√	√	√	√		
北美	蓝瑟翼豪陆神	2009	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP037, SP008, SP04C, SP04D, SP04E	SP04F, SP04B, SP050, SP051
北美	蓝瑟翼豪陆神	2009	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP021	
北美	蓝瑟翼豪陆神	2009	转向角传感器	√	√	√	√		√	SP03A	
北美	蓝瑟翼豪陆神	2009	音响导航显示屏	√	√	√	√	√	√		
北美	蓝瑟翼豪陆神	2009	音响	√	√	√	√	√	√		
北美	蓝瑟翼豪陆神	2009	lin	√	√	√	√			SP038	
北美	蓝瑟翼豪陆神	2009	lin	√	√	√	√				
北美	蓝瑟翼豪陆神	2009	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP044, SP043, SP02C, SP02D, SP030, SP016,	
北美	蓝瑟翼豪陆神	2009	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP044, SP043, SP02A, SP03F, SP010, SP016, SP017, SP00A, SP008	
北美	蓝瑟翼豪陆神	2009	乘员分类监视器	√	√	√	√	√	√	SP049	
北美	蓝瑟翼豪陆神	2009	卫星收音机	√	√	√	√	√	√		
北美	蓝瑟翼豪陆神	2009	免提电话模块	√	√	√	√	√	√		
北美	蓝瑟翼豪陆神	2009	换挡杆	√	√	√	√	√	√		
北美	蓝瑟翼豪陆神	2010	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP01B, SP035, SP01E, SP042, SP036, SP01A, SP00A, SP008	SP04F, SP04B, SP050, SP051
北美	蓝瑟翼豪陆神	2010	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合变速箱	√	√	√	√	√	√	SP008, SP00A	SP04F, SP04B
北美	蓝瑟翼豪陆神	2010	自动巡航	√	√	√	√		√		
北美	蓝瑟翼豪陆神	2010	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP015, SP03B, SP046	
北美	蓝瑟翼豪陆神	2010	主动偏航控制系统/主动中央差速器	√	√	√	√	√	√	SP03B, SP003, SP041	
北美	蓝瑟翼豪陆神	2010	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		
北美	蓝瑟翼豪陆神	2010	空调	√	√	√	√	√	√		

北美	蓝瑟翼豪陆神	2010	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP037, SP008, SP04C, SP04D, SP04E	SP04F, SP04B, SP050, SP051
北美	蓝瑟翼豪陆神	2010	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP041, SP021	
北美	蓝瑟翼豪陆神	2010	转向角传感器	√	√	√	√		√	SP03A	
北美	蓝瑟翼豪陆神	2010	音响导航显示屏	√	√	√	√	√	√		
北美	蓝瑟翼豪陆神	2010	音响	√	√	√	√	√	√		
北美	蓝瑟翼豪陆神	2010	lin	√	√	√	√			SP038	
北美	蓝瑟翼豪陆神	2010	lin	√	√	√	√				
北美	蓝瑟翼豪陆神	2010	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP044, SP043, SP02C, SP02D, SP030, SP016, SP017, SP002, SP045, SP00A, SP008	
北美	蓝瑟翼豪陆神	2010	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP044, SP043, SP02A, SP03F, SP010, SP016, SP017, SP00A, SP008	
北美	蓝瑟翼豪陆神	2010	乘员分类监视器	√	√	√	√	√	√	SP049	
北美	蓝瑟翼豪陆神	2010	卫星收音机	√	√	√	√	√	√		
北美	蓝瑟翼豪陆神	2010	免提电话模块	√	√	√	√	√	√		
北美	蓝瑟翼豪陆神	2010	换挡杆	√	√	√	√	√	√		
北美	蓝瑟翼豪陆神	2011	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP035, SP01E, SP00A, SP008	SP04F, SP04B
北美	蓝瑟翼豪陆神	2011	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合变速箱	√	√	√	√	√	√	SP008, SP00A	SP04F, SP04B
北美	蓝瑟翼豪陆神	2011	自动巡航	√	√	√	√		√		
北美	蓝瑟翼豪陆神	2011	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP015, SP03B, SP046	
北美	蓝瑟翼豪陆神	2011	主动偏航控制系统/主动中央差速器	√	√	√	√	√	√	SP03B, SP003, SP041	
北美	蓝瑟翼豪陆神	2011	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		
北美	蓝瑟翼豪陆神	2011	空调	√	√	√	√	√	√		

北美	蓝瑟翼豪陆神	2011	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP037, SP008, SP04C, SP04D, SP04E	SP04F, SP04B , SP050, SP05 1
北美	蓝瑟翼豪陆神	2011	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP041, SP021	
北美	蓝瑟翼豪陆神	2011	转向角传感器	√	√	√	√		√	SP03A	
北美	蓝瑟翼豪陆神	2011	音响导航显示屏	√	√	√	√	√	√		
北美	蓝瑟翼豪陆神	2011	音响	√	√	√	√	√	√		
北美	蓝瑟翼豪陆神	2011	lin	√	√	√	√			SP038	
北美	蓝瑟翼豪陆神	2011	lin	√	√	√	√				
北美	蓝瑟翼豪陆神	2011	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP044, SP043, SP02C, SP02D, SP030, SP016, SP017, SP002, SP045, SP00A, SP008	
北美	蓝瑟翼豪陆神	2011	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP044, SP043, SP02A, SP03F, SP010, SP016, SP017, SP00A, SP008	
北美	蓝瑟翼豪陆神	2011	乘员分类监视器	√	√	√	√	√	√	SP049	
北美	蓝瑟翼豪陆神	2011	卫星收音机	√	√	√	√	√	√		
北美	蓝瑟翼豪陆神	2011	换挡杆	√	√	√	√	√	√		
北美	蓝瑟翼豪陆神	2012	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP035, SP01E, SP00A, SP008	SP04F, SP04B
北美	蓝瑟翼豪陆神	2012	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合变速箱	√	√	√	√	√	√	SP008, SP00A	SP04F, SP04B
北美	蓝瑟翼豪陆神	2012	自动巡航	√	√	√	√		√		
北美	蓝瑟翼豪陆神	2012	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP015, SP03B, SP046	
北美	蓝瑟翼豪陆神	2012	主动偏航控制系统/主动中央差速器	√	√	√	√	√	√	SP03B, SP003, SP041	
北美	蓝瑟翼豪陆神	2012	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		
北美	蓝瑟翼豪陆神	2012	空调	√	√	√	√	√	√		

北美	蓝瑟翼豪陆神	2012	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP037, SP008, SP04C, SP04D, SP04E	SP04F, SP04B, SP050, SP051
北美	蓝瑟翼豪陆神	2012	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP041, SP021	
北美	蓝瑟翼豪陆神	2012	转向角传感器	√	√	√	√		√	SP03A	
北美	蓝瑟翼豪陆神	2012	音响导航显示屏	√	√	√	√	√	√		
北美	蓝瑟翼豪陆神	2012	音响	√	√	√	√	√	√		
北美	蓝瑟翼豪陆神	2012	lin	√	√	√	√			SP038	
北美	蓝瑟翼豪陆神	2012	lin	√	√	√	√				
北美	蓝瑟翼豪陆神	2012	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP044, SP043, SP02C, SP02D, SP030, SP016, SP017, SP002, SP045, SP00A, SP008	
北美	蓝瑟翼豪陆神	2012	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP044, SP043, SP02A, SP03F, SP010, SP016, SP017, SP00A, SP008	
北美	蓝瑟翼豪陆神	2012	乘员分类监视器	√	√	√	√	√	√	SP049	
北美	蓝瑟翼豪陆神	2012	卫星收音机	√	√	√	√	√	√		
北美	蓝瑟翼豪陆神	2012	换挡杆	√	√	√	√	√	√		
北美	蓝瑟翼豪陆神	2013	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP035, SP01E, SP00A, SP008	SP04F, SP04B
北美	蓝瑟翼豪陆神	2013	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合变速箱	√	√	√	√	√	√	SP008, SP00A	SP04F, SP04B
北美	蓝瑟翼豪陆神	2013	自动巡航	√	√	√	√		√		
北美	蓝瑟翼豪陆神	2013	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP015, SP03B, SP046	
北美	蓝瑟翼豪陆神	2013	主动偏航控制系统/主动中央差速器	√	√	√	√	√	√	SP03B, SP003, SP041	
北美	蓝瑟翼豪陆神	2013	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		
北美	蓝瑟翼豪陆神	2013	空调	√	√	√	√	√	√		

北美	蓝瑟翼豪陆神	2013	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP037, SP008, SP04C, SP04D, SP04E	SP04F, SP04B, SP050, SP051
北美	蓝瑟翼豪陆神	2013	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP041, SP021	
北美	蓝瑟翼豪陆神	2013	转向角传感器	√	√	√	√		√	SP03A	
北美	蓝瑟翼豪陆神	2013	音响	√	√	√	√	√	√		
北美	蓝瑟翼豪陆神	2013	lin	√	√	√	√			SP038	
北美	蓝瑟翼豪陆神	2013	lin	√	√	√	√				
北美	蓝瑟翼豪陆神	2013	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP044, SP043, SP02C, SP02D, SP030, SP016, SP017, SP002, SP045, SP00A, SP008	
北美	蓝瑟翼豪陆神	2013	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP044, SP043, SP02A, SP03F, SP010, SP016,	
北美	蓝瑟翼豪陆神	2013	乘员分类监视器	√	√	√	√	√	√	SP049	
北美	蓝瑟翼豪陆神	2013	卫星收音机	√	√	√	√	√	√		
北美	蓝瑟翼豪陆神	2013	换挡杆	√	√	√	√	√	√		
北美	蓝瑟翼豪陆神	2008	音响导航显示屏	√	√	√	√	√	√		
北美	蓝瑟翼豪陆神	2013	音响导航显示屏	√	√	√	√	√	√		
北美	蓝瑟翼豪陆神	2014	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP035, SP01E, SP00A, SP008	SP04F, SP04B
北美	蓝瑟翼豪陆神	2014	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合变速箱	√	√	√	√	√	√	SP008, SP00A	SP04F, SP04B
北美	蓝瑟翼豪陆神	2014	自动巡航	√	√	√	√		√		
北美	蓝瑟翼豪陆神	2014	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP015, SP03B, SP046	
北美	蓝瑟翼豪陆神	2014	主动偏航控制系统/主动中央差速器	√	√	√	√	√	√	SP03B, SP003, SP041	
北美	蓝瑟翼豪陆神	2014	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		
北美	蓝瑟翼豪陆神	2014	空调	√	√	√	√	√	√		
北美	蓝瑟翼豪陆神	2014	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP037, SP008, SP04C, SP04D, SP04E	SP04F, SP04B, SP050, SP051

北美	蓝瑟翼豪陆神	2014	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP041, SP021	
北美	蓝瑟翼豪陆神	2014	转向角传感器	√	√	√	√		√	SP03A	
北美	蓝瑟翼豪陆神	2014	音响导航显示屏	√	√	√	√	√	√		
北美	蓝瑟翼豪陆神	2014	lin	√	√	√	√			SP038	
北美	蓝瑟翼豪陆神	2014	lin	√	√	√	√				
北美	蓝瑟翼豪陆神	2014	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP044, SP043, SP02C, SP02D, SP030, SP016, SP017, SP002, SP045, SP00A, SP008	
北美	蓝瑟翼豪陆神	2014	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP044, SP043, SP02A, SP03F, SP010, SP016, SP017, SP00A, SP008	
北美	蓝瑟翼豪陆神	2014	乘员分类监视器	√	√	√	√	√	√	SP049	
北美	蓝瑟翼豪陆神	2014	换挡杆	√	√	√	√	√	√		
北美	蓝瑟翼豪陆神	2015	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP035, SP01E, SP00A, SP008	SP04F, SP04B
北美	蓝瑟翼豪陆神	2015	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合变速箱	√	√	√	√	√	√	SP008, SP00A	SP04F, SP04B
北美	蓝瑟翼豪陆神	2015	自动巡航	√	√	√	√		√		
北美	蓝瑟翼豪陆神	2015	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP015, SP03B, SP046	
北美	蓝瑟翼豪陆神	2015	主动偏航控制系统/主动中央差速器	√	√	√	√	√	√	SP03B, SP003, SP041	
北美	蓝瑟翼豪陆神	2015	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		
北美	蓝瑟翼豪陆神	2015	空调	√	√	√	√	√	√		
北美	蓝瑟翼豪陆神	2015	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP037, SP008, SP04C, SP04D, SP04E	SP04F, SP04B, SP050, SP051

北美	蓝瑟翼豪陆神	2015	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP041, SP021	
北美	蓝瑟翼豪陆神	2015	转向角传感器	√	√	√	√		√	SP03A	
北美	蓝瑟翼豪陆神	2015	lin	√	√	√	√			SP038	
北美	蓝瑟翼豪陆神	2015	lin	√	√	√	√				
北美	蓝瑟翼豪陆神	2015	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP044, SP043, SP02C, SP02D, SP030, SP016, SP017, SP002, SP045, SP00A, SP008	
北美	蓝瑟翼豪陆神	2015	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP044, SP043, SP02A, SP03F, SP010, SP016, SP017, SP00A, SP008	
北美	蓝瑟翼豪陆神	2015	乘员分类监视器	√	√	√	√	√	√	SP049	
北美	蓝瑟翼豪陆神	2015	换挡杆	√	√	√	√	√	√		
北美	蓝瑟翼豪陆神	2015	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP02D, SP02A, SP03F, SP010, SP016, SP017, SP00A, SP008	
北美	蓝瑟翼豪陆神	2015	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP02C, SP02D, SP030, SP016, SP017, SP002, SP00A, SP008	
北美	蓝瑟五门掀背版 (cx#)	2009	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP035, SP01E, SP00A, SP008	SP04F, SP04B
北美	蓝瑟五门掀背版 (cx#)	2009	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP015	
北美	蓝瑟五门掀背版 (cx#)	2010	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP035, SP01E, SP00A, SP008	SP04F, SP04B
北美	蓝瑟五门掀背版 (cx#)	2010	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP021	
北美	蓝瑟五门掀背版 (cx#)	2009	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	√	√	SP015, SP011, SP014	

北美	蓝瑟五门掀背版 (cx#)	2010	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合变速箱	√	√	√	√	√	√	SP015, SP011, SP014	
北美	蓝瑟 (cy#)	2012	4 轮驱动	√	√	√	√	√	√	SP041	
北美	蓝瑟 (cy#)	2013	4 轮驱动	√	√	√	√	√	√	SP041	
北美	蓝瑟 (cy#)	2014	4 轮驱动	√	√	√	√	√	√	SP041	
北美	蓝瑟 (cy#)	2015	4 轮驱动	√	√	√	√	√	√	SP041	
北美	蓝瑟 (cy#)	2016	4 轮驱动	√	√	√	√	√	√	SP041	
北美	蓝瑟 (cy#)	2017	4 轮驱动	√	√	√	√	√	√	SP041	
北美	i-miev电动车	2009	四轮转向系统 / 电子动力转向	√	√	√	√	√	√		
北美	i-miev电动车	2009	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√		
北美	i-miev电动车	2009	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		
北美	i-miev电动车	2009	空调	√	√	√	√		√		
北美	i-miev电动车	2009	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP031, SP032, SP04C, SP04D, SP04E	SP050, SP051
北美	i-miev电动车	2009	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C	
北美	i-miev电动车	2009	lin	√	√	√	√				
北美	i-miev电动车	2009	无钥匙操作	√	√	√	√	√	√	SP033, SP03F, SP010	
北美	i-miev电动车	2009	微控制器 (can id:564)	√	√	√	√	NULL	√		
北美	i-miev电动车	2009	车载充电器	√	√	√	√	NULL	√		
北美	i-miev电动车	2009	电池管理单元	√	√	√	√	NULL	√		
北美	i-miev电动车	2009	comp&htr	√	√	√	√	NULL	√		
北美	i-miev电动车	2009	ev-电子控制单元	√	√	√	√	√	√		
北美	i-miev电动车	2009	微控制器 (can id:565)	√	√	√	√	NULL	√		
北美	i-miev电动车	2010	四轮转向系统 / 电子动力转向	√	√	√	√	√	√		
北美	i-miev电动车	2010	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√		
北美	i-miev电动车	2010	srs-安全气囊	√	√	√	√		√		
北美	i-miev电动车	2010	空调	√	√	√	√		√		

北美	i-miev电动车	2010	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP031, SP032, SP04C, SP04D, SP04E	SP050, SP051
北美	i-miev电动车	2010	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP041	
北美	i-miev电动车	2010	lin	√	√	√	√				
北美	i-miev电动车	2010	无钥匙操作	√	√	√	√	√	√	SP033, SP03F, SP010	
北美	i-miev电动车	2010	电池管理单元	√	√	√	√	√	√	SP041, SP00E, SP007	
北美	i-miev电动车	2010	comp&htr	√	√	√	√		√		
北美	i-miev电动车	2010	ev-电子控制单元	√	√	√	√	√	√		
北美	i-miev电动车	2010	车载电脑	√	√	√	√	√	√		
北美	i-miev电动车	2010	微控制器	√	√	√	√	√	√		
北美	i-miev电动车	2010	电池监测单元1	√	√	√	√		√		
北美	i-miev电动车	2010	电池监测单元2	√	√	√	√		√		
北美	i-miev电动车	2010	电池监测单元3	√	√	√	√		√		
北美	i-miev电动车	2010	电池监测单元4	√	√	√	√		√		
北美	i-miev电动车	2010	电池监测单元5	√	√	√	√		√		
北美	i-miev电动车	2010	电池监测单元6	√	√	√	√		√		
北美	i-miev电动车	2010	电池监测单元7	√	√	√	√		√		
北美	i-miev电动车	2010	电池监测单元8	√	√	√	√		√		
北美	i-miev电动车	2010	电池监测单元9	√	√	√	√		√		
北美	i-miev电动车	2010	电池监测单元10	√	√	√	√		√		
北美	i-miev电动车	2010	电池监测单元11	√	√	√	√		√		
北美	i-miev电动车	2010	电池监测单元12	√	√	√	√		√		
北美	劲炫(asx)	2011	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP035, SP01E, SP00A, SP008	SP04F, SP04B
北美	劲炫(asx)	2011	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器 变速箱	√	√	√	√	√	√	SP015, SP011, SP014	
北美	劲炫(asx)	2011	自动巡航	√	√	√	√		√		
北美	劲炫(asx)	2011	四轮转向系统 / 电子动力转向	√	√	√	√	√	√		

北美	劲炫 (asx)	2011	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP03B	
北美	劲炫 (asx)	2011	srs-安全气囊	√	√	√	√		√	SP008, SP00A	SP04F, SP04B
北美	劲炫 (asx)	2011	空调	√	√	√	√	√	√		
北美	劲炫 (asx)	2011	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP037, SP008, SP04C, SP04D, SP04E	SP04F, SP04B, SP050, SP051
北美	劲炫 (asx)	2011	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP041, SP021	
北美	劲炫 (asx)	2011	转向角传感器	√	√	√	√		√	SP03A	
北美	劲炫 (asx)	2011	音响导航显示屏	√	√	√	√	√	√		
北美	劲炫 (asx)	2011	音响	√	√	√	√	√	√		
北美	劲炫 (asx)	2011	lin	√	√	√	√			SP038	
北美	劲炫 (asx)	2011	lin	√	√	√	√				
北美	劲炫 (asx)	2011	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP044, SP043, SP02C, SP02D, SP030, SP016, SP017, SP002, SP045, SP00A, SP008	
北美	劲炫 (asx)	2011	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP044, SP043, SP02A, SP03F, SP010, SP016, SP017, SP00A, SP008	
北美	劲炫 (asx)	2011	乘员分类监视器	√	√	√	√	√	√	SP049	
北美	劲炫 (asx)	2011	卫星收音机	√	√	√	√	√	√		
北美	劲炫 (asx)	2011	乘员感知系统	√	√	√	√	√	√	SP01C, SP01D, SP00A, SP008	
北美	劲炫 (asx)	2012	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP035, SP01E, SP00A, SP008	SP04F, SP04B
北美	劲炫 (asx)	2012	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合变速箱	√	√	√	√	√	√	SP015, SP011, SP014	
北美	劲炫 (asx)	2012	自动巡航	√	√	√	√		√		

北美	劲炫 (asx)	2012	四轮转向系统 / 电子动力转向	√	√	√	√	√	√		
北美	劲炫 (asx)	2012	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP03B	
北美	劲炫 (asx)	2012	srs-安全气囊	√	√	√	√		√	SP008, SP00A	SP04F, SP04B
北美	劲炫 (asx)	2012	空调	√	√	√	√	√	√		
北美	劲炫 (asx)	2012	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP037, SP008, SP04C, SP04D, SP04E	SP04F, SP04B, SP050, SP051
北美	劲炫 (asx)	2012	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP041, SP021	
北美	劲炫 (asx)	2012	转向角传感器	√	√	√	√		√	SP03A	
北美	劲炫 (asx)	2012	音响导航显示屏	√	√	√	√	√	√		
北美	劲炫 (asx)	2012	音响	√	√	√	√	√	√		
北美	劲炫 (asx)	2012	lin	√	√	√	√			SP038	
北美	劲炫 (asx)	2012	lin	√	√	√	√				
北美	劲炫 (asx)	2012	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP044, SP043, SP02C, SP02D, SP030, SP016, SP017, SP002, SP045, SP00A, SP008	
北美	劲炫 (asx)	2012	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP044, SP043, SP02A, SP03F, SP010, SP016, SP017, SP00A, SP008	
北美	劲炫 (asx)	2012	乘员分类监视器	√	√	√	√	√	√	SP049	
北美	劲炫 (asx)	2012	卫星收音机	√	√	√	√	√	√		
北美	劲炫 (asx)	2012	乘员感知系统	√	√	√	√	√	√	SP01C, SP01D, SP00A, SP008	
北美	劲炫 (asx)	2013	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP035, SP01E, SP00A, SP008	SP04F, SP04B
北美	劲炫 (asx)	2013	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	√	√	SP015, SP011, SP014	

北美	劲炫 (asx)	2013	自动巡航	√	√	√	√		√		
北美	劲炫 (asx)	2013	四轮转向系统 / 电子动力转向	√	√	√	√	√	√		
北美	劲炫 (asx)	2013	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP03B	
北美	劲炫 (asx)	2013	srs-安全气囊	√	√	√	√		√	SP008, SP00A	SP04F, SP04B
北美	劲炫 (asx)	2013	空调	√	√	√	√	√	√		
北美	劲炫 (asx)	2013	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP037, SP008, SP04C, SP04D, SP04E	SP04F, SP04B, SP050, SP051
北美	劲炫 (asx)	2013	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP041, SP021	
北美	劲炫 (asx)	2013	转向角传感器	√	√	√	√		√	SP03A	
北美	劲炫 (asx)	2013	音响导航显示屏	√	√	√	√	√	√		
北美	劲炫 (asx)	2013	音响	√	√	√	√	√	√		
北美	劲炫 (asx)	2013	lin	√	√	√	√			SP038	
北美	劲炫 (asx)	2013	lin	√	√	√	√				
北美	劲炫 (asx)	2013	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP044, SP043, SP02C, SP02D, SP030, SP016, SP017, SP002, SP045, SP00A, SP008	
北美	劲炫 (asx)	2013	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP044, SP043, SP02A, SP03F, SP010, SP016, SP017, SP00A, SP008	
北美	劲炫 (asx)	2013	乘员分类监视器	√	√	√	√	√	√	SP049	
北美	劲炫 (asx)	2013	卫星收音机	√	√	√	√	√	√		
北美	劲炫 (asx)	2013	乘员感知系统	√	√	√	√	√	√	SP01C, SP01D, SP00A, SP008	
北美	劲炫 (asx)	2011	4 轮驱动	√	√	√	√	√	√	SP041	
北美	劲炫 (asx)	2012	4 轮驱动	√	√	√	√	√	√	SP041	
北美	劲炫 (asx)	2013	4 轮驱动	√	√	√	√	√	√	SP041	
北美	劲炫 (asx)	2014	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP035, SP01E, SP00A, SP008	SP04F, SP04B

北美	劲炫 (asx)	2014	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	√	√	SP015, SP011, SP014	
北美	劲炫 (asx)	2014	自动巡航	√	√	√	√		√		
北美	劲炫 (asx)	2014	四轮转向系统 / 电子动力转向	√	√	√	√	√	√		
北美	劲炫 (asx)	2014	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP015, SP03B	
北美	劲炫 (asx)	2014	srs-安全气囊	√	√	√	√		√	SP008, SP00A	SP04F, SP04B
北美	劲炫 (asx)	2014	空调	√	√	√	√	√	√		
北美	劲炫 (asx)	2014	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP037, SP008, SP04C, SP04D, SP04E	SP04F, SP04B, SP050, SP051
北美	劲炫 (asx)	2014	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP041, SP021	
北美	劲炫 (asx)	2014	转向角传感器	√	√	√	√		√	SP03A	
北美	劲炫 (asx)	2014	lin	√	√	√	√			SP038	
北美	劲炫 (asx)	2014	lin	√	√	√	√				
北美	劲炫 (asx)	2014	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP044, SP043, SP02C, SP02D, SP030, SP016, SP017, SP002, SP045, SP00A, SP008	
北美	劲炫 (asx)	2014	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP044, SP043, SP02A, SP03F, SP010, SP016, SP017, SP00A, SP008	
北美	劲炫 (asx)	2014	乘员分类监视器	√	√	√	√	√	√	SP049	
北美	劲炫 (asx)	2014	乘员感知系统	√	√	√	√	√	√	SP01C, SP01D, SP00A, SP008	
北美	劲炫 (asx)	2015	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP035, SP01E, SP00A, SP008	SP04F, SP04B
北美	劲炫 (asx)	2015	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	√	√	SP039, SP015, SP011, SP014, SP006	
北美	劲炫 (asx)	2015	自动巡航	√	√	√	√		√		
北美	劲炫 (asx)	2015	四轮转向系统 / 电子动力转向	√	√	√	√	√	√		

北美	劲炫 (asx)	2015	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP015, SP03B	
北美	劲炫 (asx)	2015	srs-安全气囊	√	√	√	√		√	SP008, SP00A	SP04F, SP04B
北美	劲炫 (asx)	2015	空调	√	√	√	√	√	√		
北美	劲炫 (asx)	2015	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP037, SP008, SP04C, SP04D, SP04E	SP04F, SP04B, SP050, SP051
北美	劲炫 (asx)	2015	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP041, SP021	
北美	劲炫 (asx)	2015	转向角传感器	√	√	√	√		√	SP03A	
北美	劲炫 (asx)	2015	lin	√	√	√	√			SP038	
北美	劲炫 (asx)	2015	lin	√	√	√	√				
北美	劲炫 (asx)	2015	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP044, SP043, SP02C, SP02D, SP030, SP016, SP017, SP002, SP045, SP00A, SP008	
北美	劲炫 (asx)	2015	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP044, SP043, SP02A, SP03F, SP010, SP016, SP017, SP00A, SP008	
北美	劲炫 (asx)	2015	乘员分类监视器	√	√	√	√	√	√	SP049	
北美	劲炫 (asx)	2015	乘员感知系统	√	√	√	√	√	√	SP01C, SP01D, SP00A, SP008	
北美	劲炫 (asx)	2016	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP035, SP01E, SP00A, SP008	SP04F, SP04B
北美	劲炫 (asx)	2016	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合变速箱	√	√	√	√	√	√	SP039, SP015, SP011, SP014, SP006	
北美	劲炫 (asx)	2016	自动巡航	√	√	√	√		√		
北美	劲炫 (asx)	2016	四轮转向系统 / 电子动力转向	√	√	√	√	√	√		
北美	劲炫 (asx)	2016	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP015, SP03B	
北美	劲炫 (asx)	2016	srs-安全气囊	√	√	√	√		√	SP008, SP00A	SP04F, SP04B
北美	劲炫 (asx)	2016	空调	√	√	√	√	√	√		

北美	劲炫 (asx)	2016	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP037, SP008, SP04C, SP04D, SP04E	SP04F, SP04B, SP050, SP051
北美	劲炫 (asx)	2016	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP041, SP021	
北美	劲炫 (asx)	2016	转向角传感器	√	√	√	√		√	SP03A	
北美	劲炫 (asx)	2016	lin	√	√	√	√			SP038	
北美	劲炫 (asx)	2016	lin	√	√	√	√				
北美	劲炫 (asx)	2016	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP044, SP043, SP02C, SP02D, SP030, SP016, SP017, SP002, SP045, SP00A, SP008	
北美	劲炫 (asx)	2016	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP044, SP043, SP02A, SP03F, SP010, SP016, SP017, SP00A, SP008	
北美	劲炫 (asx)	2016	乘员分类监视器	√	√	√	√	√	√	SP049	
北美	劲炫 (asx)	2016	乘员感知系统	√	√	√	√	√	√	SP01C, SP01D, SP00A, SP008	
北美	劲炫 (asx)	2014	4 轮驱动	√	√	√	√	√	√	SP041	
北美	劲炫 (asx)	2015	4 轮驱动	√	√	√	√	√	√	SP041	
北美	劲炫 (asx)	2016	4 轮驱动	√	√	√	√	√	√	SP041	
北美	劲炫 (asx)	2017	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP035, SP01E, SP00A, SP008	SP04F, SP04B
北美	劲炫 (asx)	2017	自动巡航	√	√	√	√		√		
北美	劲炫 (asx)	2017	四轮转向系统 / 电子动力转向	√	√	√	√	√	√		
北美	劲炫 (asx)	2017	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP015, SP03B	
北美	劲炫 (asx)	2017	srs-安全气囊	√	√	√	√		√	SP008, SP00A	SP04F, SP04B
北美	劲炫 (asx)	2017	空调	√	√	√	√	√	√		
北美	劲炫 (asx)	2017	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP037, SP008, SP04C, SP04D, SP04E	SP04F, SP04B, SP050, SP051

北美	劲炫 (asx)	2017	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP041, SP021	
北美	劲炫 (asx)	2017	转向角传感器	√	√	√	√		√	SP03A	
北美	劲炫 (asx)	2017	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP044, SP043, SP02C, SP02D, SP030, SP016, SP017, SP002, SP045, SP00A, SP008	
北美	劲炫 (asx)	2017	乘员分类监视器	√	√	√	√	√	√	SP049	
北美	劲炫 (asx)	2018	多点式燃油喷射	√	√	√	√		√	SP035, SP01E, SP00A, SP008	SP04F, SP04B
北美	劲炫 (asx)	2018	自动巡航	√	√	√	√		√		
北美	劲炫 (asx)	2018	四轮转向系统 / 电子动力转向	√	√	√	√	√	√		
北美	劲炫 (asx)	2018	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP015, SP03B	
北美	劲炫 (asx)	2018	srs-安全气囊	√	√	√	√		√	SP008, SP00A	SP04F, SP04B
北美	劲炫 (asx)	2018	空调	√	√	√	√	√	√		
北美	劲炫 (asx)	2018	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP037, SP008, SP04C, SP04D, SP04E	SP04F, SP04B, SP050, SP051
北美	劲炫 (asx)	2018	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP041, SP021	
北美	劲炫 (asx)	2018	转向角传感器	√	√	√	√		√	SP03A	
北美	劲炫 (asx)	2018	lin	√	√	√	√			SP038	
北美	劲炫 (asx)	2018	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP044, SP043, SP02C, SP02D, SP030, SP016, SP017, SP002, SP045, SP00A, SP008	
北美	劲炫 (asx)	2018	乘员分类监视器	√	√	√	√	√	√	SP049	
北美	劲炫 (asx)	2018	NULL	√	√	√	√	√	√	SP041, SP036	
北美	劲炫 (asx)	2019	多点式燃油喷射	√	√	√	√		√	SP035, SP01E, SP00A, SP008	
北美	劲炫 (asx)	2019	自动巡航	√	√	√	√		√		
北美	劲炫 (asx)	2019	四轮转向系统 / 电子动力转向	√	√	√	√	√	√		

北美	劲炫 (asx)	2019	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP015, SP03B	
北美	劲炫 (asx)	2019	srs-安全气囊	√	√	√	√		√	SP008, SP00A	SP04F, SP04B
北美	劲炫 (asx)	2019	空调	√	√	√	√	√	√		
北美	劲炫 (asx)	2019	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP037, SP008, SP04C, SP04D, SP04E	SP04F, SP04B, SP050, SP051
北美	劲炫 (asx)	2019	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP041, SP021	
北美	劲炫 (asx)	2019	转向角传感器	√	√	√	√		√	SP03A	
北美	劲炫 (asx)	2019	lin	√	√	√	√			SP038	
北美	劲炫 (asx)	2019	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP044, SP043, SP02C, SP02D, SP030, SP016, SP017, SP002, SP045, SP00A, SP008	
北美	劲炫 (asx)	2019	乘员分类监视器	√	√	√	√	√	√		
北美	劲炫 (asx)	2019	NULL	√	√	√	√	√	√	SP041, SP036	
北美	劲炫 (asx)	2017	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合变速箱	√	√	√	√	√	√	SP039, SP015, SP011, SP014, SP006	
北美	劲炫 (asx)	2018	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合变速箱	√	√	√	√	√	√	SP039, SP015, SP011, SP014, SP006	
北美	劲炫 (asx)	2018	音响	√	√	√	√		√		
北美	劲炫 (asx)	2018	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP044, SP043, SP02A, SP03F, SP010, SP016, SP017, SP00A, SP008	
北美	劲炫 (asx)	2018	乘员感知系统	√	√	√	√	√	√	SP01C, SP01D, SP00A, SP008	
北美	劲炫 (asx)	2019	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合变速箱	√	√	√	√	√	√	SP039, SP015, SP011, SP014, SP006	
北美	劲炫 (asx)	2019	音响	√	√	√	√		√		
北美	劲炫 (asx)	2019	网关	√	√	√	√	√	√		

北美	劲炫 (asx)	2019	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP044, SP043, SP02A, SP03F, SP010, SP016, SP017, SP00A, SP008	
北美	劲炫 (asx)	2019	乘员感知系统	√	√	√	√	√	√	SP01C, SP01D, SP00A, SP008	
北美	劲炫 (asx)	2019	NULL	√	√	√	√	√	√	SP041	
北美	劲炫 (asx)	2019	NULL	√	√	√	√	√	√	SP041	
北美	劲炫 (asx)	2020	多点式燃油喷射	√	√	√	√		√	SP035, SP01E, SP00A, SP008	
北美	劲炫 (asx)	2020	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合变速箱	√	√	√	√	√	√	SP039, SP015, SP011, SP014, SP006	
北美	劲炫 (asx)	2020	自动巡航	√	√	√	√		√		
北美	劲炫 (asx)	2020	四轮转向系统 / 电子动力转向	√	√	√	√	√	√		
北美	劲炫 (asx)	2020	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP015, SP03B	
北美	劲炫 (asx)	2020	srs-安全气囊	√	√	√	√		√	SP008, SP00A	SP04F, SP04B
北美	劲炫 (asx)	2020	空调	√	√	√	√	√	√		
北美	劲炫 (asx)	2020	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP037, SP008, SP04C, SP04D, SP04E	SP04F, SP04B, SP050, SP051
北美	劲炫 (asx)	2020	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP041, SP021	
北美	劲炫 (asx)	2020	转向角传感器	√	√	√	√		√		
北美	劲炫 (asx)	2020	音响	√	√	√	√		√		
北美	劲炫 (asx)	2020	lin	√	√	√	√			SP038	
北美	劲炫 (asx)	2020	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP044, SP043, SP02C, SP02D, SP030, SP016, SP017, SP002, SP045, SP00A, SP008	

北美	劲炫 (asx)	2020	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP044, SP043, SP02A, SP03F, SP010, SP016, SP017, SP00A, SP008	
北美	劲炫 (asx)	2020	乘员分类监视器	√	√	√	√	√	√		
北美	劲炫 (asx)	2020	乘员感知系统	√	√	√	√	√	√	SP01C, SP01D, SP00A, SP008	
北美	劲炫 (asx)	2020	NULL	√	√	√	√	√	√	SP041, SP036	
北美	劲炫 (asx)	2020	NULL	√	√	√	√	√	√	SP041	
北美	劲炫 (asx)	2020	NULL	√	√	√	√	√	√	SP041	
北美	劲炫 (asx)	2017	4 轮驱动	√	√	√	√	√	√	SP041	
北美	劲炫 (asx)	2018	4 轮驱动	√	√	√	√	√	√	SP041	
北美	劲炫 (asx)	2019	4 轮驱动	√	√	√	√	√	√	SP041	
北美	劲炫 (asx)	2020	4 轮驱动	√	√	√	√	√	√	SP041	
北美	劲炫 (asx)	2017	lin	√	√	√	√			SP038	
北美	劲炫 (asx)	2017	lin	√	√	√	√				
北美	劲炫 (asx)	2017	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP044, SP043, SP02A, SP03F, SP010, SP016, SP017, SP00A, SP008	
北美	劲炫 (asx)	2017	乘员感知系统	√	√	√	√	√	√	SP01C, SP01D, SP00A, SP008	
北美	劲炫 (asx)	2018	空气流量传感器/空气滤清器/调平	√	√	√	√	√	√		
北美	劲炫 (asx)	2019	空气流量传感器/空气滤清器/调平	√	√	√	√	√	√		
北美	i-miev电动车	2011	晶片防盗装置	√	√	√	√	√	√	SP02E, SP001, SP02D, SP018, SP02B, SP00A, SP008	
北美	i-miev电动车	2011	四轮转向系统 / 电子动力转向	√	√	√	√	√	√		
北美	i-miev电动车	2011	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√		
北美	i-miev电动车	2011	srs-安全气囊	√	√	√	√		√		

北美	i-miev电动车	2011	空调	√	√	√	√		√		
北美	i-miev电动车	2011	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP031, SP032, SP04C, SP04D, SP04E	SP050, SP051
北美	i-miev电动车	2011	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP041	
北美	i-miev电动车	2011	转向角传感器	√	√	√	√		√	SP03A	
北美	i-miev电动车	2011	电池管理单元	√	√	√	√	√	√	SP041, SP00E, SP007	
北美	i-miev电动车	2011	comp&htr	√	√	√	√		√		
北美	i-miev电动车	2011	ev-电子控制单元	√	√	√	√	√	√		
北美	i-miev电动车	2011	车载电脑	√	√	√	√	√	√		
北美	i-miev电动车	2011	微控制器	√	√	√	√	√	√		
北美	i-miev电动车	2011	电池监测单元1	√	√	√	√		√		
北美	i-miev电动车	2011	电池监测单元2	√	√	√	√		√		
北美	i-miev电动车	2011	电池监测单元3	√	√	√	√		√		
北美	i-miev电动车	2011	电池监测单元4	√	√	√	√		√		
北美	i-miev电动车	2011	电池监测单元5	√	√	√	√		√		
北美	i-miev电动车	2011	电池监测单元6	√	√	√	√		√		
北美	i-miev电动车	2011	电池监测单元7	√	√	√	√		√		
北美	i-miev电动车	2011	电池监测单元8	√	√	√	√		√		
北美	i-miev电动车	2011	电池监测单元9	√	√	√	√		√		
北美	i-miev电动车	2011	电池监测单元10	√	√	√	√		√		
北美	i-miev电动车	2011	电池监测单元11	√	√	√	√		√		
北美	i-miev电动车	2011	电池监测单元12	√	√	√	√		√		
北美	i-miev电动车	2012	晶片防盗装置	√	√	√	√	√	√	SP02E, SP001, SP02D, SP018, SP02B, SP00A, SP008	
北美	i-miev电动车	2012	四轮转向系统 / 电子动力转向	√	√	√	√	√	√		
北美	i-miev电动车	2012	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动 稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√		
北美	i-miev电动车	2012	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		
北美	i-miev电动车	2012	空调	√	√	√	√		√		

北美	i-miev电动车	2012	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP03I, SP032, SP04C, SP04D, SP04E	SP050, SP051
北美	i-miev电动车	2012	ev/miev远程系统	√	√	√	√	√	√	SP04I	
北美	i-miev电动车	2012	轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP044, SP043	
北美	i-miev电动车	2012	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP04I	
北美	i-miev电动车	2012	转向角传感器	√	√	√	√		√	SP03A	
北美	i-miev电动车	2012	乘员分类监视器	√	√	√	√	√	√		
北美	i-miev电动车	2012	电池管理单元	√	√	√	√	√	√	SP04I, SP00E, SP007	
北美	i-miev电动车	2012	comp&htr	√	√	√	√		√		
北美	i-miev电动车	2012	ev-电子控制单元	√	√	√	√	√	√		
北美	i-miev电动车	2012	车载电脑	√	√	√	√	√	√		
北美	i-miev电动车	2012	微控制器	√	√	√	√	√	√		
北美	i-miev电动车	2012	电池监测单元1	√	√	√	√		√		
北美	i-miev电动车	2012	电池监测单元2	√	√	√	√		√		
北美	i-miev电动车	2012	电池监测单元3	√	√	√	√		√		
北美	i-miev电动车	2012	电池监测单元4	√	√	√	√		√		
北美	i-miev电动车	2012	电池监测单元5	√	√	√	√		√		
北美	i-miev电动车	2012	电池监测单元6	√	√	√	√		√		
北美	i-miev电动车	2012	电池监测单元7	√	√	√	√		√		
北美	i-miev电动车	2012	电池监测单元8	√	√	√	√		√		
北美	i-miev电动车	2012	电池监测单元9	√	√	√	√		√		
北美	i-miev电动车	2012	电池监测单元10	√	√	√	√		√		
北美	i-miev电动车	2012	电池监测单元11	√	√	√	√		√		
北美	i-miev电动车	2012	电池监测单元12	√	√	√	√		√		
北美	mirage	2014	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP01B, SP035, SP01E, SP042, SP03E, SP00A, SP008	SP04F, SP04B
北美	mirage	2014	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合 变速箱	√	√	√	√	√	√	SP039, SP015, SP011, SP03B, SP014	

北美	mirage	2014	四轮转向系统 / 电子动力转向	√	√	√	√	√	√		
北美	mirage	2014	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP015, SP03B	
北美	mirage	2014	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		
北美	mirage	2014	空调	√	√	√	√	√	√		
北美	mirage	2014	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP008, SP00A, SP04C, SP04D, SP04E	SP04F, SP04B, SP050, SP051
北美	mirage	2014	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙	√	√	√	√	√	√	SP010, SP033, SP00A, SP008	
北美	mirage	2014	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙	√	√	√	√	√	√	SP031, SP032, SP02C, SP02D, SP016, SP017, SP002, SP00A, SP008	
北美	mirage	2014	轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP044, SP043, SP045	
北美	mirage	2014	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP041	
北美	mirage	2014	转向角传感器	√	√	√	√		√	SP03A	
北美	mirage	2014	乘员分类监视器	√	√	√	√	√	√		
北美	mirage	2014	乘员感知系统	√	√	√	√	√	√	SP01C, SP01D, SP00A, SP008	
北美	mirage	2015	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP01B, SP035, SP01E, SP042, SP03E, SP00A, SP008	SP04F, SP04B
北美	mirage	2015	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合变速箱	√	√	√	√	√	√	SP039, SP015, SP011, SP03B, SP014	
北美	mirage	2015	四轮转向系统 / 电子动力转向	√	√	√	√	√	√		
北美	mirage	2015	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP015, SP03B	
北美	mirage	2015	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		
北美	mirage	2015	空调	√	√	√	√	√	√		
北美	mirage	2015	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP008, SP00A, SP04C, SP04D, SP04E	SP04F, SP04B, SP050, SP051

北美	mirage	2015	无钥匙操作系统/乘员感知系统/发动机防盗锁止系统/无钥匙	√	√	√	√		√		
北美	mirage	2015	无钥匙操作系统/乘员感知系统/发动机防盗锁止系统/无钥匙	√	√	√	√		√		
北美	mirage	2015	轮胎压力监测系统	√	√	√	√		√	SP044, SP043, SP045	
北美	mirage	2015	轮胎压力监测系统	√	√	√	√		√		
北美	mirage	2015	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP041	
北美	mirage	2015	转向角传感器	√	√	√	√		√	SP03A	
北美	mirage	2015	乘员分类监视器	√	√	√	√	√	√		
北美	mirage	2017	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP01B, SP035, SP01E, SP042, SP03E, SP00A, SP008	SP04F, SP04B
北美	mirage	2017	四轮转向系统 / 电子动力转向	√	√	√	√	√	√		
北美	mirage	2017	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP015, SP03B	
北美	mirage	2017	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		
北美	mirage	2017	空调	√	√	√	√	√	√		
北美	mirage	2017	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP008, SP00A, SP04C, SP04D, SP04E	SP04F, SP04B, SP050, SP051
北美	mirage	2017	无钥匙操作系统/乘员感知系统/发动机防盗锁止系统/无钥匙	√	√	√	√		√		
北美	mirage	2017	无钥匙操作系统/乘员感知系统/发动机防盗锁止系统/无钥匙	√	√	√	√		√		
北美	mirage	2017	轮胎压力监测系统	√	√	√	√		√	SP044, SP043, SP045	
北美	mirage	2017	轮胎压力监测系统	√	√	√	√		√		
北美	mirage	2017	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP041	
北美	mirage	2017	转向角传感器	√	√	√	√		√	SP03A	
北美	mirage	2017	乘员分类监视器	√	√	√	√	√	√		
北美	mirage	2017	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	√	√	SP039, SP015, SP011, SP03B, SP014	
北美	mirage	2018	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP01B, SP035, SP01E, SP042, SP03E, SP00A,	SP04F, SP04B

北美	mirage	2018	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合变速箱	√	√	√	√	√	√	SP039, SP015, SP011, SP03B, SP014	
北美	mirage	2018	四轮转向系统 / 电子动力转向	√	√	√	√	√	√		
北美	mirage	2018	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP015, SP03B	
北美	mirage	2018	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		
北美	mirage	2018	空调	√	√	√	√	√	√		
北美	mirage	2018	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP008, SP00A, SP04C, SP04D, SP04E	SP04F, SP04B, SP050, SP051
北美	mirage	2018	无钥匙操作系统/乘员感知系统/发动机防盗锁止系统/无钥匙	√	√	√	√		√		
北美	mirage	2018	无钥匙操作系统/乘员感知系统/发动机防盗锁止系统/无钥匙	√	√	√	√		√		
北美	mirage	2018	轮胎压力监测系统	√	√	√	√		√	SP044, SP043, SP045	
北美	mirage	2018	轮胎压力监测系统	√	√	√	√		√		
北美	mirage	2018	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP041	
北美	mirage	2018	转向角传感器	√	√	√	√		√	SP03A	
北美	mirage	2018	乘员分类监视器	√	√	√	√	√	√		
北美	mirage	2019	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP01B, SP035, SP01E, SP042, SP03E, SP00A, SP008	SP04F, SP04B
北美	mirage	2019	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合变速箱	√	√	√	√	√	√	SP039, SP015, SP011, SP03B, SP014	
北美	mirage	2019	四轮转向系统 / 电子动力转向	√	√	√	√	√	√		
北美	mirage	2019	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP015, SP03B	
北美	mirage	2019	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		
北美	mirage	2019	空调	√	√	√	√	√	√		
北美	mirage	2019	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP008, SP00A, SP04C, SP04D, SP04E	SP04F, SP04B, SP050, SP051
北美	mirage	2019	无钥匙操作系统/乘员感知系统/发动机防盗锁止系统/无钥匙	√	√	√	√		√		

北美	mirage	2019	无钥匙操作系统/乘员感知系统/发动机防盗锁止系统/无钥匙	√	√	√	√		√		
北美	mirage	2019	轮胎压力监测系统	√	√	√	√		√	SP044, SP043, SP045	
北美	mirage	2019	轮胎压力监测系统	√	√	√	√		√		
北美	mirage	2019	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP041	
北美	mirage	2019	转向角传感器	√	√	√	√		√	SP03A	
北美	mirage	2019	乘员分类监视器	√	√	√	√	√	√		
北美	mirage	2020	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP01B, SP035, SP01E, SP042, SP03E, SP00A, SP008	SP04F, SP04B
北美	mirage	2020	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合变速箱	√	√	√	√	√	√	SP039, SP015, SP011, SP03B, SP014	
北美	mirage	2020	四轮转向系统 / 电子动力转向	√	√	√	√	√	√		
北美	mirage	2020	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP015, SP03B	
北美	mirage	2020	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		
北美	mirage	2020	空调	√	√	√	√	√	√		
北美	mirage	2020	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP008, SP00A, SP04C, SP04D, SP04E	SP04F, SP04B, SP050, SP051
北美	mirage	2020	无钥匙操作系统/乘员感知系统/发动机防盗锁止系统/无钥匙	√	√	√	√		√		
北美	mirage	2020	无钥匙操作系统/乘员感知系统/发动机防盗锁止系统/无钥匙	√	√	√	√		√		
北美	mirage	2020	轮胎压力监测系统	√	√	√	√		√	SP044, SP043, SP045	
北美	mirage	2020	轮胎压力监测系统	√	√	√	√		√		
北美	mirage	2020	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP041	
北美	mirage	2020	转向角传感器	√	√	√	√		√	SP03A	
北美	mirage	2020	乘员分类监视器	√	√	√	√	√	√		

北美	mirage	2021	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP01B, SP035, SP01E, SP042, SP03E, SP00A, SP008	SP04F, SP04B
北美	mirage	2021	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合变速箱	√	√	√	√	√	√	SP039, SP015, SP011, SP03B, SP014	
北美	mirage	2021	四轮转向系统 / 电子动力转向	√	√	√	√	√	√		
北美	mirage	2021	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP015, SP03B	
北美	mirage	2021	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		
北美	mirage	2021	空调	√	√	√	√	√	√		
北美	mirage	2021	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP008, SP00A, SP04C, SP04D, SP04E	SP04F, SP04B, SP050, SP051
北美	mirage	2021	无钥匙操作系统/乘员感知系统/发动机防盗锁止系统/无钥匙	√	√	√	√		√		
北美	mirage	2021	无钥匙操作系统/乘员感知系统/发动机防盗锁止系统/无钥匙	√	√	√	√		√		
北美	mirage	2021	轮胎压力监测系统	√	√	√	√		√	SP044, SP043, SP045	
北美	mirage	2021	轮胎压力监测系统	√	√	√	√		√		
北美	mirage	2021	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP041	
北美	mirage	2021	转向角传感器	√	√	√	√		√	SP03A	
北美	mirage	2021	乘员分类监视器	√	√	√	√	√	√		
北美	mirage	2021	NULL	√	√	√	√	√	√	SP041, SP036	
北美	欧蓝德 (gf#)	2014	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP035, SP01E, SP00A, SP008	SP04F, SP04B
北美	欧蓝德 (gf#)	2014	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合变速箱	√	√	√	√	√	√	SP015	
北美	欧蓝德 (gf#)	2014	自动巡航	√	√	√	√		√		
北美	欧蓝德 (gf#)	2014	四轮转向系统 / 电子动力转向	√	√	√	√	√	√		
北美	欧蓝德 (gf#)	2014	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP015, SP03B	
北美	欧蓝德 (gf#)	2014	srs-安全气囊	√	√	√	√		√	SP008, SP00A	SP04F, SP04B

北美	欧蓝德 (gf#)	2015	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP022, SP023, SP008, SP00A, SP04C, SP04D, SP04E	SP04F, SP04B, SP050, SP051
北美	欧蓝德 (gf#)	2015	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙	√	√	√	√	√	√	SP010, SP033, SP00A, SP008	
北美	欧蓝德 (gf#)	2015	自适应巡航控制/前方碰撞预防辅助制动	√	√	√	√	√		SP039, SP036	
北美	欧蓝德 (gf#)	2015	轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP044, SP043, SP045	
北美	欧蓝德 (gf#)	2015	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP041	
北美	欧蓝德 (gf#)	2015	转向角传感器	√	√	√	√		√	SP03A	
北美	欧蓝德 (gf#)	2015	音响导航显示屏	√	√	√	√	√	√		
北美	欧蓝德 (gf#)	2015	音响	√	√	√	√	√	√		
北美	欧蓝德 (gf#)	2015	lin	√	√	√	√			SP038	
北美	欧蓝德 (gf#)	2015	动力门	√	√	√	√	√	√		
北美	欧蓝德 (gf#)	2015	乘员分类监视器	√	√	√	√	√	√		
北美	欧蓝德 (gf#)	2015	全轮控制系统	√	√	√	√	√	√	SP039, SP041	
北美	欧蓝德 (gf#)	2015	乘员感知系统	√	√	√	√	√	√	SP01C, SP01D, SP00A, SP008	
北美	欧蓝德 (gf#)	2016	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP035, SP01E, SP00A, SP008	SP04F, SP04B
北美	欧蓝德 (gf#)	2016	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合变速箱	√	√	√	√	√	√	SP015	
北美	欧蓝德 (gf#)	2016	自动巡航	√	√	√	√		√		
北美	欧蓝德 (gf#)	2016	四轮转向系统 / 电子动力转向	√	√	√	√	√	√		
北美	欧蓝德 (gf#)	2016	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP015, SP03B	
北美	欧蓝德 (gf#)	2016	srs-安全气囊	√	√	√	√		√	SP008, SP00A	SP04F, SP04B
北美	欧蓝德 (gf#)	2016	空调	√	√	√	√	√	√		
北美	欧蓝德 (gf#)	2016	路线保持	√	√	√	√	√	√	SP039, SP036	
北美	欧蓝德 (gf#)	2016	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP022, SP023, SP008, SP00A, SP04C, SP04D, SP04E	SP04F, SP04B, SP050, SP051

北美	欧蓝德(gf#)	2016	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙	√	√	√	√	√	√	SP010, SP033, SP00A, SP008	
北美	欧蓝德(gf#)	2016	自适应巡航控制/前方碰撞预防辅助制动	√	√	√	√	√		SP039, SP036	
北美	欧蓝德(gf#)	2016	轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP044, SP043, SP045	
北美	欧蓝德(gf#)	2016	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP041	
北美	欧蓝德(gf#)	2016	转向角传感器	√	√	√	√		√	SP03A	
北美	欧蓝德(gf#)	2016	音响导航显示屏	√	√	√	√	√	√		
北美	欧蓝德(gf#)	2016	音响	√	√	√	√	√	√		
北美	欧蓝德(gf#)	2016	lin	√	√	√	√			SP038	
北美	欧蓝德(gf#)	2016	动力门	√	√	√	√	√	√		
北美	欧蓝德(gf#)	2016	乘员分类监视器	√	√	√	√	√	√		
北美	欧蓝德(gf#)	2016	全轮控制系统	√	√	√	√	√	√	SP039, SP041	
北美	欧蓝德(gf#)	2016	乘员感知系统	√	√	√	√	√	√	SP01C, SP01D, SP00A, SP008	
北美	欧蓝德(gf#)	2017	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP035, SP01E, SP00A, SP008	SP04F, SP04B
北美	欧蓝德(gf#)	2017	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合变速箱	√	√	√	√	√	√	SP015	
北美	欧蓝德(gf#)	2017	自动巡航	√	√	√	√		√		
北美	欧蓝德(gf#)	2017	四轮转向系统 / 电子动力转向	√	√	√	√	√	√		
北美	欧蓝德(gf#)	2017	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP015, SP03B	
北美	欧蓝德(gf#)	2017	srs-安全气囊	√	√	√	√		√	SP008, SP00A	SP04F, SP04B
北美	欧蓝德(gf#)	2017	空调	√	√	√	√	√	√		
北美	欧蓝德(gf#)	2017	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP022, SP023, SP008, SP00A, SP04C, SP04D, SP04E	SP04F, SP04B, SP050, SP051
北美	欧蓝德(gf#)	2017	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙	√	√	√	√	√	√	SP010, SP033, SP00A, SP008	
北美	欧蓝德(gf#)	2017	自适应巡航控制/前方碰撞预防辅助制动	√	√	√	√	√		SP039, SP036	
北美	欧蓝德(gf#)	2017	轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP044, SP043, SP045	

北美	欧蓝德(gf#)	2017	电子驻车制动器	√	√	√	√	√	√		
北美	欧蓝德(gf#)	2017	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP041	
北美	欧蓝德(gf#)	2017	转向角传感器	√	√	√	√		√	SP03A	
北美	欧蓝德(gf#)	2017	音响导航显示屏	√	√	√	√	√	√		
北美	欧蓝德(gf#)	2017	音响	√	√	√	√		√		
北美	欧蓝德(gf#)	2017	多功能全景监控器	√	√	√	√		√	SP047, SP005, SP025	
北美	欧蓝德(gf#)	2017	拐角传感器/声纳	√	√	√	√	√	√		
北美	欧蓝德(gf#)	2017	lin	√	√	√	√			SP038	
北美	欧蓝德(gf#)	2017	网关	√	√	√	√	√	√		
北美	欧蓝德(gf#)	2017	动力门	√	√	√	√	√	√		
北美	欧蓝德(gf#)	2017	乘员分类监视器	√	√	√	√	√	√		
北美	欧蓝德(gf#)	2017	全轮控制系统	√	√	√	√	√	√	SP039, SP041	
北美	欧蓝德(gf#)	2017	乘员感知系统	√	√	√	√	√	√	SP01C, SP01D, SP00A, SP008	
北美	欧蓝德(gf#)	2017	NULL	√	√	√	√	√	√	SP041, SP036	
北美	欧蓝德(gf#)	2017	NULL	√	√	√	√	√	√	SP041	
北美	欧蓝德(gf#)	2017	NULL	√	√	√	√	√	√	SP041	
北美	欧蓝德(gf#)	2018	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP035, SP01E, SP00A, SP008	SP04F, SP04B
北美	欧蓝德(gf#)	2018	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合变速箱	√	√	√	√	√	√	SP015	
北美	欧蓝德(gf#)	2018	自动巡航	√	√	√	√		√		
北美	欧蓝德(gf#)	2018	四轮转向系统 / 电子动力转向	√	√	√	√	√	√		
北美	欧蓝德(gf#)	2018	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP015, SP03B	
北美	欧蓝德(gf#)	2018	srs-安全气囊	√	√	√	√		√	SP008, SP00A	SP04F, SP04B
北美	欧蓝德(gf#)	2018	空调	√	√	√	√	√	√		
北美	欧蓝德(gf#)	2018	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP022, SP023, SP008, SP00A, SP04C, SP04D, SP04E	SP04F, SP04B, SP050, SP051

北美	欧蓝德(gf#)	2018	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙	√	√	√	√	√	√	SP010, SP033, SP00A, SP008	
北美	欧蓝德(gf#)	2018	自适应巡航控制/前方碰撞预防辅助制动	√	√	√	√	√		SP039, SP036	
北美	欧蓝德(gf#)	2018	轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP044, SP043, SP045	
北美	欧蓝德(gf#)	2018	电子驻车制动器	√	√	√	√	√	√		
北美	欧蓝德(gf#)	2018	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP041	
北美	欧蓝德(gf#)	2018	转向角传感器	√	√	√	√		√	SP03A	
北美	欧蓝德(gf#)	2018	音响	√	√	√	√		√		
北美	欧蓝德(gf#)	2018	多功能全景监控器	√	√	√	√		√	SP047, SP005, SP025	
北美	欧蓝德(gf#)	2018	lin	√	√	√	√			SP038	
北美	欧蓝德(gf#)	2018	网关	√	√	√	√	√	√		
北美	欧蓝德(gf#)	2018	动力门	√	√	√	√	√	√		
北美	欧蓝德(gf#)	2018	乘员分类监视器	√	√	√	√	√	√		
北美	欧蓝德(gf#)	2018	全轮控制系统	√	√	√	√	√	√	SP039, SP041	
北美	欧蓝德(gf#)	2018	乘员感知系统	√	√	√	√	√	√	SP01C, SP01D, SP00A, SP008	
北美	欧蓝德(gf#)	2018	NULL	√	√	√	√	√	√	SP041, SP036	
北美	欧蓝德(gf#)	2018	NULL	√	√	√	√	√	√	SP041	
北美	欧蓝德(gf#)	2018	NULL	√	√	√	√	√	√	SP041	
北美	欧蓝德(gf#)	2019	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP035, SP01E, SP00A, SP008	
北美	欧蓝德(gf#)	2019	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器 变速箱	√	√	√	√	√	√	SP015	
北美	欧蓝德(gf#)	2019	自动巡航	√	√	√	√		√		
北美	欧蓝德(gf#)	2019	四轮转向系统 / 电子动力转向	√	√	√	√	√	√		
北美	欧蓝德(gf#)	2019	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动 稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP015, SP03B	
北美	欧蓝德(gf#)	2019	srs-安全气囊	√	√	√	√		√	SP008, SP00A	SP04F, SP04B
北美	欧蓝德(gf#)	2019	空调	√	√	√	√	√	√		
北美	欧蓝德(gf#)	2019	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP022, SP023, SP008, SP00A, SP04C, SP04D, SP04E	SP04F, SP04B , SP050, SP05 1

北美	欧蓝德(gf#)	2019	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙	√	√	√	√	√	√	SP010, SP033, SP00A, SP008	
北美	欧蓝德(gf#)	2019	自适应巡航控制/前方碰撞预防辅助制动	√	√	√	√	√		SP039, SP036	
北美	欧蓝德(gf#)	2019	轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP044, SP043, SP045	
北美	欧蓝德(gf#)	2019	电子驻车制动器	√	√	√	√	√	√		
北美	欧蓝德(gf#)	2019	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP041	
北美	欧蓝德(gf#)	2019	转向角传感器	√	√	√	√		√	SP03A	
北美	欧蓝德(gf#)	2019	音响	√	√	√	√		√		
北美	欧蓝德(gf#)	2019	多功能全景监控器	√	√	√	√		√	SP047, SP005, SP025	
北美	欧蓝德(gf#)	2019	lin	√	√	√	√			SP038	
北美	欧蓝德(gf#)	2019	网关	√	√	√	√	√	√		
北美	欧蓝德(gf#)	2019	动力门	√	√	√	√	√	√		
北美	欧蓝德(gf#)	2019	乘员分类监视器	√	√	√	√	√	√		
北美	欧蓝德(gf#)	2019	全轮控制系统	√	√	√	√	√	√	SP039, SP041	
北美	欧蓝德(gf#)	2019	乘员感知系统	√	√	√	√	√	√	SP01C, SP01D, SP00A, SP008	
北美	欧蓝德(gf#)	2019	NULL	√	√	√	√	√	√	SP041, SP036	
北美	欧蓝德(gf#)	2019	NULL	√	√	√	√	√	√	SP041	
北美	欧蓝德(gf#)	2019	NULL	√	√	√	√	√	√	SP041	
北美	欧蓝德(gf#)	2020	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP035, SP01E, SP00A, SP008	
北美	欧蓝德(gf#)	2020	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器 变速箱	√	√	√	√	√	√	SP015	
北美	欧蓝德(gf#)	2020	自动巡航	√	√	√	√		√		
北美	欧蓝德(gf#)	2020	四轮转向系统 / 电子动力转向	√	√	√	√	√	√		
北美	欧蓝德(gf#)	2020	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动 稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP015, SP03B	
北美	欧蓝德(gf#)	2020	srs-安全气囊	√	√	√	√		√	SP008, SP00A	SP04F, SP04B
北美	欧蓝德(gf#)	2020	空调	√	√	√	√	√	√		
北美	欧蓝德(gf#)	2020	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP022, SP023, SP008, SP00A, SP04C, SP04D, SP04E	SP04F, SP04B , SP050, SP05 1

北美	欧蓝德 (gf#)	2016	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	√	√	SP039, SP015, SP011, SP014, SP006	
北美	欧蓝德 (gf#)	2016	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙	√	√	√	√	√	√	SP02C, SP02D, SP030, SP016, SP017, SP002, SP00A, SP008	
北美	欧蓝德 (gf#)	2016	轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP044, SP043	
北美	欧蓝德 (gf#)	2017	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	√	√	SP039, SP015, SP011, SP014, SP006	
北美	欧蓝德 (gf#)	2017	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙	√	√	√	√	√	√	SP02C, SP02D, SP030, SP016, SP017, SP002, SP00A, SP008	
北美	欧蓝德 (gf#)	2018	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	√	√	SP039, SP015, SP011, SP014, SP006	
北美	欧蓝德 (gf#)	2018	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙	√	√	√	√	√	√	SP02C, SP02D, SP030, SP016, SP017, SP002, SP00A, SP008	
北美	欧蓝德 (gf#)	2019	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	√	√	SP039, SP015, SP011, SP014, SP006	
北美	欧蓝德 (gf#)	2019	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙	√	√	√	√	√	√	SP02C, SP02D, SP030, SP016, SP017, SP002, SP00A, SP008	
北美	欧蓝德 (gf#)	2020	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	√	√	SP039, SP015, SP011, SP014, SP006	
北美	欧蓝德 (gf#)	2020	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙	√	√	√	√	√	√	SP02C, SP02D, SP030, SP016, SP017, SP002, SP00A, SP008	
北美	i-miev电动车	2013	晶片防盗装置	√	√	√	√	√	√	SP02E, SP001, SP02D, SP018, SP02B, SP00A, SP008	

北美	i-miev电动车	2013	四轮转向系统 / 电子动力转向	√	√	√	√	√	√		
北美	i-miev电动车	2013	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√		
北美	i-miev电动车	2013	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		
北美	i-miev电动车	2013	空调	√	√	√	√		√		
北美	i-miev电动车	2013	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP031, SP032, SP04C, SP04D, SP04E	SP050, SP051
北美	i-miev电动车	2013	ev/miev远程系统	√	√	√	√	√	√	SP041	
北美	i-miev电动车	2013	dc/dc 转换器	√	√	√	√	√	√		
北美	i-miev电动车	2013	轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP044, SP043	
北美	i-miev电动车	2013	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP041	
北美	i-miev电动车	2013	转向角传感器	√	√	√	√		√	SP03A	
北美	i-miev电动车	2013	乘员分类监视器	√	√	√	√	√	√		
北美	i-miev电动车	2013	电池管理单元	√	√	√	√	√	√	SP041, SP00E, SP007	
北美	i-miev电动车	2013	comp&htr	√	√	√	√		√		
北美	i-miev电动车	2013	ev-电子控制单元	√	√	√	√	√	√		
北美	i-miev电动车	2013	车载电脑	√	√	√	√	√	√		
北美	i-miev电动车	2013	微控制器	√	√	√	√	√	√		
北美	i-miev电动车	2013	电池监测单元1	√	√	√	√		√		
北美	i-miev电动车	2013	电池监测单元2	√	√	√	√		√		
北美	i-miev电动车	2013	电池监测单元3	√	√	√	√		√		
北美	i-miev电动车	2013	电池监测单元4	√	√	√	√		√		
北美	i-miev电动车	2013	电池监测单元5	√	√	√	√		√		
北美	i-miev电动车	2013	电池监测单元6	√	√	√	√		√		
北美	i-miev电动车	2013	电池监测单元7	√	√	√	√		√		
北美	i-miev电动车	2013	电池监测单元8	√	√	√	√		√		
北美	i-miev电动车	2013	电池监测单元9	√	√	√	√		√		
北美	i-miev电动车	2013	电池监测单元10	√	√	√	√		√		
北美	i-miev电动车	2013	电池监测单元11	√	√	√	√		√		
北美	i-miev电动车	2013	电池监测单元12	√	√	√	√		√		

北美	i-miev电动车	2014	晶片防盗装置	√	√	√	√	√	√	SP02E, SP001, SP02D, SP018, SP02B, SP00A, SP008	
北美	i-miev电动车	2014	四轮转向系统 / 电子动力转向	√	√	√	√	√	√		
北美	i-miev电动车	2014	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动 稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√		
北美	i-miev电动车	2014	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		
北美	i-miev电动车	2014	空调	√	√	√	√		√		
北美	i-miev电动车	2014	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP031, SP032, SP04C, SP04D, SP04E	SP050, SP051
北美	i-miev电动车	2014	ev/miev远程系统	√	√	√	√	√	√	SP041	
北美	i-miev电动车	2014	dc/dc 转换器	√	√	√	√	√	√		
北美	i-miev电动车	2014	轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP044, SP043	
北美	i-miev电动车	2014	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP041	
北美	i-miev电动车	2014	转向角传感器	√	√	√	√		√	SP03A	
北美	i-miev电动车	2014	乘员分类监视器	√	√	√	√	√	√		
北美	i-miev电动车	2014	电池管理单元	√	√	√	√	√	√	SP041, SP00E, SP007	
北美	i-miev电动车	2014	comp&htr	√	√	√	√		√		
北美	i-miev电动车	2014	ev-电子控制单元	√	√	√	√	√	√		
北美	i-miev电动车	2014	车载电脑	√	√	√	√	√	√		
北美	i-miev电动车	2014	微控制器	√	√	√	√	√	√		
北美	i-miev电动车	2014	电池监测单元1	√	√	√	√		√		
北美	i-miev电动车	2014	电池监测单元2	√	√	√	√		√		
北美	i-miev电动车	2014	电池监测单元3	√	√	√	√		√		
北美	i-miev电动车	2014	电池监测单元4	√	√	√	√		√		
北美	i-miev电动车	2014	电池监测单元5	√	√	√	√		√		
北美	i-miev电动车	2014	电池监测单元6	√	√	√	√		√		
北美	i-miev电动车	2014	电池监测单元7	√	√	√	√		√		
北美	i-miev电动车	2014	电池监测单元8	√	√	√	√		√		
北美	i-miev电动车	2014	电池监测单元9	√	√	√	√		√		
北美	i-miev电动车	2014	电池监测单元10	√	√	√	√		√		

北美	i-miev电动车	2014	电池监测单元11	√	√	√	√		√		
北美	i-miev电动车	2014	电池监测单元12	√	√	√	√		√		
北美	i-miev电动车	2016	晶片防盗装置	√	√	√	√	√	√	SP02E, SP001, SP02D, SP018, SP02B, SP00A, SP008	
北美	i-miev电动车	2016	四轮转向系统 / 电子动力转向	√	√	√	√	√	√		
北美	i-miev电动车	2016	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动 稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√		
北美	i-miev电动车	2016	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		
北美	i-miev电动车	2016	空调	√	√	√	√		√		
北美	i-miev电动车	2016	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP031, SP032, SP04C, SP04D, SP04E	SP050, SP051
北美	i-miev电动车	2016	ev/miev远程系统	√	√	√	√	√	√	SP041	
北美	i-miev电动车	2016	dc/dc 转换器	√	√	√	√	√	√		
北美	i-miev电动车	2016	轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP044, SP043	
北美	i-miev电动车	2016	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP041	
北美	i-miev电动车	2016	转向角传感器	√	√	√	√		√	SP03A	
北美	i-miev电动车	2016	乘员分类监视器	√	√	√	√	√	√		
北美	i-miev电动车	2016	电池管理单元	√	√	√	√	√	√	SP041, SP00E, SP007	
北美	i-miev电动车	2016	comp&htr	√	√	√	√		√		
北美	i-miev电动车	2016	ev-电子控制单元	√	√	√	√	√	√		
北美	i-miev电动车	2016	车载电脑	√	√	√	√	√	√		
北美	i-miev电动车	2016	微控制器	√	√	√	√	√	√		
北美	i-miev电动车	2016	电池监测单元1	√	√	√	√		√		
北美	i-miev电动车	2016	电池监测单元2	√	√	√	√		√		
北美	i-miev电动车	2016	电池监测单元3	√	√	√	√		√		
北美	i-miev电动车	2016	电池监测单元4	√	√	√	√		√		
北美	i-miev电动车	2016	电池监测单元5	√	√	√	√		√		
北美	i-miev电动车	2016	电池监测单元6	√	√	√	√		√		
北美	i-miev电动车	2016	电池监测单元7	√	√	√	√		√		
北美	i-miev电动车	2016	电池监测单元8	√	√	√	√		√		
北美	i-miev电动车	2016	电池监测单元9	√	√	√	√		√		
北美	i-miev电动车	2016	电池监测单元10	√	√	√	√		√		

北美	i-miev电动车	2016	电池监测单元11	√	√	√	√		√		
北美	i-miev电动车	2016	电池监测单元12	√	√	√	√		√		
北美	i-miev电动车	2017	晶片防盗装置	√	√	√	√	√	√	SP02E, SP001, SP02D, SP018, SP02B, SP00A, SP008	
北美	i-miev电动车	2017	四轮转向系统 / 电子动力转向	√	√	√	√	√	√		
北美	i-miev电动车	2017	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动 稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√		
北美	i-miev电动车	2017	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		
北美	i-miev电动车	2017	空调	√	√	√	√		√		
北美	i-miev电动车	2017	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP031, SP032, SP04C, SP04D, SP04E	SP050, SP051
北美	i-miev电动车	2017	ev/miev远程系统	√	√	√	√	√	√	SP041	
北美	i-miev电动车	2017	dc/dc 转换器	√	√	√	√	√	√		
北美	i-miev电动车	2017	轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP044, SP043	
北美	i-miev电动车	2017	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP041	
北美	i-miev电动车	2017	转向角传感器	√	√	√	√		√	SP03A	
北美	i-miev电动车	2017	乘员分类监视器	√	√	√	√	√	√		
北美	i-miev电动车	2017	电池管理单元	√	√	√	√	√	√	SP041, SP00E, SP007	
北美	i-miev电动车	2017	comp&htr	√	√	√	√		√		
北美	i-miev电动车	2017	ev-电子控制单元	√	√	√	√	√	√		
北美	i-miev电动车	2017	车载电脑	√	√	√	√	√	√		
北美	i-miev电动车	2017	微控制器	√	√	√	√	√	√		
北美	i-miev电动车	2017	电池监测单元1	√	√	√	√		√		
北美	i-miev电动车	2017	电池监测单元2	√	√	√	√		√		
北美	i-miev电动车	2017	电池监测单元3	√	√	√	√		√		
北美	i-miev电动车	2017	电池监测单元4	√	√	√	√		√		
北美	i-miev电动车	2017	电池监测单元5	√	√	√	√		√		
北美	i-miev电动车	2017	电池监测单元6	√	√	√	√		√		
北美	i-miev电动车	2017	电池监测单元7	√	√	√	√		√		
北美	i-miev电动车	2017	电池监测单元8	√	√	√	√		√		

北美	i-miev电动车	2017	电池监测单元9	√	√	√	√		√		
北美	i-miev电动车	2017	电池监测单元10	√	√	√	√		√		
北美	i-miev电动车	2017	电池监测单元11	√	√	√	√		√		
北美	i-miev电动车	2017	电池监测单元12	√	√	√	√		√		
北美	欧蓝德-插电式混合动力车	2018	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP035, SP01E, SP00A, SP008	SP04F, SP04B
北美	欧蓝德-插电式混合动力车	2018	四轮转向系统 / 电子动力转向	√	√	√	√	√	√		
北美	欧蓝德-插电式混合动力车	2018	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP015, SP03B	
北美	欧蓝德-插电式混合动力车	2018	srs-安全气囊	√	√	√	√		√	SP008, SP00A	SP04F, SP04B
北美	欧蓝德-插电式混合动力车	2018	空调	√	√	√	√	√	√	SP039, SP013	
北美	欧蓝德-插电式混合动力车	2018	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP022, SP023, SP008, SP00A, SP04C, SP04D, SP04E	SP04F, SP04B, SP050, SP051
北美	欧蓝德-插电式混合动力车	2018	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙	√	√	√	√	√	√	SP010, SP033, SP00A, SP008	
北美	欧蓝德-插电式混合动力车	2018	ev/miev远程系统	√	√	√	√		√		
北美	欧蓝德-插电式混合动力车	2018	压缩机	√	√	√	√	√	√		
北美	欧蓝德-插电式混合动力车	2018	自适应巡航控制/前方碰撞预防辅助制动	√	√	√	√	√		SP039, SP036	
北美	欧蓝德-插电式混合动力车	2018	轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP044, SP043, SP045	
北美	欧蓝德-插电式混合动力车	2018	驻车锁	√	√	√	√		√		
北美	欧蓝德-插电式混合动力车	2018	电池管理单元(副)	√	√	√	√	√	√	SP041	
北美	欧蓝德-插电式混合动力车	2018	电子驻车制动器	√	√	√	√	√	√		
北美	欧蓝德-插电式混合动力车	2018	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP041	
北美	欧蓝德-插电式混合动力车	2018	转向角传感器	√	√	√	√		√	SP03A	
北美	欧蓝德-插电式混合动力车	2018	插电式混合动力车	√	√	√	√	√	√	SP041, SP025, SP008, SP00A	SP04F, SP04B, SP050, SP05
北美	欧蓝德-插电式混合动力车	2018	电子加热器	√	√	√	√	√	√	SP041	
北美	欧蓝德-插电式混合动力车	2018	音响	√	√	√	√		√		
北美	欧蓝德-插电式混合动力车	2018	多功能全景监控器	√	√	√	√		√	SP047, SP005, SP025	
北美	欧蓝德-插电式混合动力车	2018	lin	√	√	√	√			SP038	
北美	欧蓝德-插电式混合动力车	2018	网关	√	√	√	√	√	√		

北美	欧蓝德-插电式混合动力车	2018	动力门	√	√	√	√	√	√		
北美	欧蓝德-插电式混合动力车	2018	乘员分类监视器	√	√	√	√	√	√		
北美	欧蓝德-插电式混合动力车	2018	车载充电器	√	√	√	√	√	√		
北美	欧蓝德-插电式混合动力车	2018	电池管理单元	√	√	√	√	√	√	SP047, SP039, SP041, SP00E, SP007, SP00F	
北美	欧蓝德-插电式混合动力车	2018	前-微控制器	√	√	√	√	√	√		
北美	欧蓝德-插电式混合动力车	2018	后-微控制器	√	√	√	√	√	√	SP00A, SP008	
北美	欧蓝德-插电式混合动力车	2018	发电机控制装置	√	√	√	√	√	√		
北美	欧蓝德-插电式混合动力车	2018	乘员感知系统	√	√	√	√	√	√	SP01C, SP01D, SP00A, SP008	
北美	欧蓝德-插电式混合动力车	2018	电池监测单元1	√	√	√	√		√	SP039	
北美	欧蓝德-插电式混合动力车	2018	电池监测单元2	√	√	√	√		√	SP039	
北美	欧蓝德-插电式混合动力车	2018	电池监测单元3	√	√	√	√		√	SP039	
北美	欧蓝德-插电式混合动力车	2018	电池监测单元4	√	√	√	√		√	SP039	
北美	欧蓝德-插电式混合动力车	2018	电池监测单元5	√	√	√	√		√	SP039	
北美	欧蓝德-插电式混合动力车	2018	电池监测单元7	√	√	√	√		√	SP039	
北美	欧蓝德-插电式混合动力车	2018	电池监测单元8	√	√	√	√		√	SP039	
北美	欧蓝德-插电式混合动力车	2018	电池监测单元9	√	√	√	√		√	SP039	
北美	欧蓝德-插电式混合动力车	2018	电池监测单元10	√	√	√	√		√	SP039	
北美	欧蓝德-插电式混合动力车	2018	电池监测单元11	√	√	√	√		√	SP039	
北美	欧蓝德-插电式混合动力车	2018	NULL	√	√	√	√	√	√	SP041, SP036	
北美	欧蓝德-插电式混合动力车	2018	NULL	√	√	√	√	√	√	SP041	
北美	欧蓝德-插电式混合动力车	2018	NULL	√	√	√	√	√	√	SP041	
北美	欧蓝德-插电式混合动力车	2019	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP035, SP01E, SP00A, SP008	SP04F, SP04B
北美	欧蓝德-插电式混合动力车	2019	四轮转向系统 / 电子动力转向	√	√	√	√	√	√		
北美	欧蓝德-插电式混合动力车	2019	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP015, SP03B	
北美	欧蓝德-插电式混合动力车	2019	srs-安全气囊	√	√	√	√		√	SP008, SP00A	SP04F, SP04B
北美	欧蓝德-插电式混合动力车	2019	空调	√	√	√	√	√	√	SP039, SP013	
北美	欧蓝德-插电式混合动力车	2019	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP022, SP023, SP008, SP00A, SP04C, SP04D, SP04E	SP04F, SP04B , SP050, SP05 1
北美	欧蓝德-插电式混合动力车	2019	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙	√	√	√	√	√	√	SP010, SP033, SP00A, SP008	

北美	欧蓝德-插电式混合动力车	2019	ev/miev远程系统	√	√	√	√		√		
北美	欧蓝德-插电式混合动力车	2019	压缩机	√	√	√	√	√	√		
北美	欧蓝德-插电式混合动力车	2019	自适应巡航控制/前方碰撞预防辅助制动	√	√	√	√	√		SP039, SP036	
北美	欧蓝德-插电式混合动力车	2019	轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP044, SP043, SP045	
北美	欧蓝德-插电式混合动力车	2019	驻车锁	√	√	√	√		√		
北美	欧蓝德-插电式混合动力车	2019	电池管理单元(副)	√	√	√	√	√	√	SP041	
北美	欧蓝德-插电式混合动力车	2019	电子驻车制动器	√	√	√	√	√	√		
北美	欧蓝德-插电式混合动力车	2019	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP041	
北美	欧蓝德-插电式混合动力车	2019	转向角传感器	√	√	√	√		√	SP03A	
北美	欧蓝德-插电式混合动力车	2019	插电式混合动力车	√	√	√	√	√	√	SP041, SP025, SP008, SP00A	SP04F, SP04B, SP050, SP05
北美	欧蓝德-插电式混合动力车	2019	电子加热器	√	√	√	√	√	√	SP041	
北美	欧蓝德-插电式混合动力车	2019	音响	√	√	√	√		√		
北美	欧蓝德-插电式混合动力车	2019	多功能全景监控器	√	√	√	√		√	SP047, SP005, SP025	
北美	欧蓝德-插电式混合动力车	2019	lin	√	√	√	√			SP038	
北美	欧蓝德-插电式混合动力车	2019	网关	√	√	√	√	√	√		
北美	欧蓝德-插电式混合动力车	2019	动力门	√	√	√	√	√	√		
北美	欧蓝德-插电式混合动力车	2019	乘员分类监视器	√	√	√	√	√	√		
北美	欧蓝德-插电式混合动力车	2019	车载充电器	√	√	√	√	√	√		
北美	欧蓝德-插电式混合动力车	2019	电池管理单元	√	√	√	√	√	√	SP047, SP039, SP041, SP00E, SP007, SP00F	
北美	欧蓝德-插电式混合动力车	2019	前-微控制器	√	√	√	√	√	√		
北美	欧蓝德-插电式混合动力车	2019	后-微控制器	√	√	√	√	√	√	SP00A, SP008	
北美	欧蓝德-插电式混合动力车	2019	发电机控制装置	√	√	√	√	√	√		
北美	欧蓝德-插电式混合动力车	2019	乘员感知系统	√	√	√	√	√	√	SP01C, SP01D, SP00A, SP008	
北美	欧蓝德-插电式混合动力车	2019	电池监测单元1	√	√	√	√		√	SP039	
北美	欧蓝德-插电式混合动力车	2019	电池监测单元2	√	√	√	√		√	SP039	

北美	欧蓝德-插电式混合动力车	2019	电池监测单元3	√	√	√	√		√	SP039	
北美	欧蓝德-插电式混合动力车	2019	电池监测单元4	√	√	√	√		√	SP039	
北美	欧蓝德-插电式混合动力车	2019	电池监测单元5	√	√	√	√		√	SP039	
北美	欧蓝德-插电式混合动力车	2019	电池监测单元7	√	√	√	√		√	SP039	
北美	欧蓝德-插电式混合动力车	2019	电池监测单元8	√	√	√	√		√	SP039	
北美	欧蓝德-插电式混合动力车	2019	电池监测单元9	√	√	√	√		√	SP039	
北美	欧蓝德-插电式混合动力车	2019	电池监测单元10	√	√	√	√		√	SP039	
北美	欧蓝德-插电式混合动力车	2019	电池监测单元11	√	√	√	√		√	SP039	
北美	欧蓝德-插电式混合动力车	2019	NULL	√	√	√	√	√	√	SP041, SP036	
北美	欧蓝德-插电式混合动力车	2019	NULL	√	√	√	√	√	√	SP041	
北美	欧蓝德-插电式混合动力车	2019	NULL	√	√	√	√	√	√	SP041	
北美	欧蓝德-插电式混合动力车	2020	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP035, SP01E, SP00A, SP008	SP04F, SP04B
北美	欧蓝德-插电式混合动力车	2020	四轮转向系统 / 电子动力转向	√	√	√	√	√	√		
北美	欧蓝德-插电式混合动力车	2020	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP015, SP03B	
北美	欧蓝德-插电式混合动力车	2020	srs-安全气囊	√	√	√	√		√	SP008, SP00A	SP04F, SP04B
北美	欧蓝德-插电式混合动力车	2020	空调	√	√	√	√	√	√	SP039, SP013	
北美	欧蓝德-插电式混合动力车	2020	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP022, SP023, SP008, SP00A, SP04C, SP04D,	SP04F, SP04B, SP050, SP051
北美	欧蓝德-插电式混合动力车	2020	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙	√	√	√	√	√	√	SP010, SP033, SP00A, SP008	
北美	欧蓝德-插电式混合动力车	2020	ev/miev远程系统	√	√	√	√		√		
北美	欧蓝德-插电式混合动力车	2020	压缩机	√	√	√	√	√	√		
北美	欧蓝德-插电式混合动力车	2020	自适应巡航控制/前方碰撞预防辅助制动	√	√	√	√	√		SP039, SP036	
北美	欧蓝德-插电式混合动力车	2020	轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP044, SP043, SP045	
北美	欧蓝德-插电式混合动力车	2020	驻车锁	√	√	√	√		√		
北美	欧蓝德-插电式混合动力车	2020	电池管理单元(副)	√	√	√	√	√	√	SP041	
北美	欧蓝德-插电式混合动力车	2020	电子驻车制动器	√	√	√	√	√	√		
北美	欧蓝德-插电式混合动力车	2020	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP041	
北美	欧蓝德-插电式混合动力车	2020	转向角传感器	√	√	√	√		√	SP03A	

北美	欧蓝德-插电式混合动力车	2020	插电式混合动力车	√	√	√	√	√	√	SP041, SP025, SP008, SP00A	SP04F, SP04B, SP050, SP05
北美	欧蓝德-插电式混合动力车	2020	电子加热器	√	√	√	√	√	√	SP041	
北美	欧蓝德-插电式混合动力车	2020	音响	√	√	√	√		√		
北美	欧蓝德-插电式混合动力车	2020	多功能全景监控器	√	√	√	√		√	SP047, SP005, SP025	
北美	欧蓝德-插电式混合动力车	2020	lin	√	√	√	√			SP038	
北美	欧蓝德-插电式混合动力车	2020	网关	√	√	√	√	√	√		
北美	欧蓝德-插电式混合动力车	2020	动力门	√	√	√	√	√	√		
北美	欧蓝德-插电式混合动力车	2020	乘员分类监视器	√	√	√	√	√	√		
北美	欧蓝德-插电式混合动力车	2020	车载充电器	√	√	√	√	√	√		
北美	欧蓝德-插电式混合动力车	2020	电池管理单元	√	√	√	√	√	√	SP047, SP039, SP041, SP00E, SP007, SP00F	
北美	欧蓝德-插电式混合动力车	2020	前-微控制器	√	√	√	√	√	√		
北美	欧蓝德-插电式混合动力车	2020	后-微控制器	√	√	√	√	√	√	SP00A, SP008	
北美	欧蓝德-插电式混合动力车	2020	发电机控制装置	√	√	√	√	√	√		
北美	欧蓝德-插电式混合动力车	2020	乘员感知系统	√	√	√	√	√	√	SP01C, SP01D, SP00A, SP008	
北美	欧蓝德-插电式混合动力车	2020	电池监测单元1	√	√	√	√		√	SP039	
北美	欧蓝德-插电式混合动力车	2020	电池监测单元2	√	√	√	√		√	SP039	
北美	欧蓝德-插电式混合动力车	2020	电池监测单元3	√	√	√	√		√	SP039	
北美	欧蓝德-插电式混合动力车	2020	电池监测单元4	√	√	√	√		√	SP039	
北美	欧蓝德-插电式混合动力车	2020	电池监测单元5	√	√	√	√		√	SP039	
北美	欧蓝德-插电式混合动力车	2020	电池监测单元7	√	√	√	√		√	SP039	
北美	欧蓝德-插电式混合动力车	2020	电池监测单元8	√	√	√	√		√	SP039	
北美	欧蓝德-插电式混合动力车	2020	电池监测单元9	√	√	√	√		√	SP039	
北美	欧蓝德-插电式混合动力车	2020	电池监测单元10	√	√	√	√		√	SP039	
北美	欧蓝德-插电式混合动力车	2020	电池监测单元11	√	√	√	√		√	SP039	
北美	欧蓝德-插电式混合动力车	2020	NULL	√	√	√	√	√	√	SP041, SP036	
北美	欧蓝德-插电式混合动力车	2020	NULL	√	√	√	√	√	√	SP041	

北美	欧蓝德-插电式混合动力车	2020	NULL	√	√	√	√	√	√	SP041	
北美	mirage g4	2017	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP01B, SP035, SP01E, SP042, SP03E, SP00A, SP008	SP04F, SP04B
北美	mirage g4	2017	四轮转向系统 / 电子动力转向	√	√	√	√	√	√		
北美	mirage g4	2017	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动 稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP015, SP03B	
北美	mirage g4	2017	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		
北美	mirage g4	2017	空调	√	√	√	√	√	√		
北美	mirage g4	2017	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP008, SP00A, SP04C, SP04D, SP04E	SP04F, SP04B , SP050, SP05 1
北美	mirage g4	2017	无钥匙操作系统/乘员感知系统/发动机 防盗锁止系统/无钥匙	√	√	√	√		√		
北美	mirage g4	2017	轮胎压力监测系统	√	√	√	√		√		
北美	mirage g4	2017	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP041	
北美	mirage g4	2017	转向角传感器	√	√	√	√		√	SP03A	
北美	mirage g4	2017	乘员分类监视器	√	√	√	√	√	√		
北美	mirage g4	2018	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP01B, SP035, SP01E, SP042, SP03E, SP00A, SP008	SP04F, SP04B
北美	mirage g4	2018	四轮转向系统 / 电子动力转向	√	√	√	√	√	√		
北美	mirage g4	2018	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动 稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP015, SP03B	
北美	mirage g4	2018	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		
北美	mirage g4	2018	空调	√	√	√	√	√	√		
北美	mirage g4	2018	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP008, SP00A, SP04C, SP04D, SP04E	SP04F, SP04B , SP050, SP05 1
北美	mirage g4	2018	无钥匙操作系统/乘员感知系统/发动机 防盗锁止系统/无钥匙	√	√	√	√		√		
北美	mirage g4	2018	轮胎压力监测系统	√	√	√	√		√		
北美	mirage g4	2018	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP041	
北美	mirage g4	2018	转向角传感器	√	√	√	√		√	SP03A	

北美	mirage g4	2018	乘员分类监视器	√	√	√	√	√	√		
北美	mirage g4	2019	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP01B, SP035, SP01E, SP042, SP03E, SP00A, SP008	SP04F, SP04B
北美	mirage g4	2019	四轮转向系统 / 电子动力转向	√	√	√	√	√	√		
北美	mirage g4	2019	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动 稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP015, SP03B	
北美	mirage g4	2019	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		
北美	mirage g4	2019	空调	√	√	√	√	√	√		
北美	mirage g4	2019	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP008, SP00A, SP04C, SP04D, SP04E	SP04F, SP04B , SP050, SP05 1
北美	mirage g4	2019	无钥匙操作系统/乘员感知系统/发动机 防盗锁止系统/无钥匙	√	√	√	√		√		
北美	mirage g4	2019	轮胎压力监测系统	√	√	√	√		√		
北美	mirage g4	2019	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP041	
北美	mirage g4	2019	转向角传感器	√	√	√	√		√	SP03A	
北美	mirage g4	2019	乘员分类监视器	√	√	√	√	√	√		
北美	mirage g4	2020	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP01B, SP035, SP01E, SP042, SP03E, SP00A, SP008	SP04F, SP04B
北美	mirage g4	2020	四轮转向系统 / 电子动力转向	√	√	√	√	√	√		
北美	mirage g4	2020	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动 稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP015, SP03B	
北美	mirage g4	2020	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		
北美	mirage g4	2020	空调	√	√	√	√	√	√		
北美	mirage g4	2020	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP008, SP00A, SP04C, SP04D, SP04E	SP04F, SP04B , SP050, SP05 1
北美	mirage g4	2020	无钥匙操作系统/乘员感知系统/发动机 防盗锁止系统/无钥匙	√	√	√	√		√		
北美	mirage g4	2020	轮胎压力监测系统	√	√	√	√		√		

北美	mirage g4	2020	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP041	
北美	mirage g4	2020	转向角传感器	√	√	√	√		√	SP03A	
北美	mirage g4	2020	乘员分类监视器	√	√	√	√	√	√		
北美	mirage g4	2017	无钥匙操作系统/乘员感知系统/发动机防盗锁止系统/无钥匙	√	√	√	√		√		
北美	mirage g4	2017	轮胎压力监测系统	√	√	√	√		√	SP044, SP043, SP045	
北美	mirage g4	2018	无钥匙操作系统/乘员感知系统/发动机防盗锁止系统/无钥匙	√	√	√	√		√		
北美	mirage g4	2018	轮胎压力监测系统	√	√	√	√		√	SP044, SP043, SP045	
北美	mirage g4	2019	无钥匙操作系统/乘员感知系统/发动机防盗锁止系统/无钥匙	√	√	√	√		√		
北美	mirage g4	2019	轮胎压力监测系统	√	√	√	√		√	SP044, SP043, SP045	
北美	mirage g4	2020	无钥匙操作系统/乘员感知系统/发动机防盗锁止系统/无钥匙	√	√	√	√		√		
北美	mirage g4	2020	轮胎压力监测系统	√	√	√	√		√	SP044, SP043, SP045	
北美	mirage g4	2021	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP01B, SP035, SP01E, SP042, SP03E, SP00A, SP008	SP04F, SP04B
北美	mirage g4	2021	四轮转向系统 / 电子动力转向	√	√	√	√	√	√		
北美	mirage g4	2021	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP015, SP03B	
北美	mirage g4	2021	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		
北美	mirage g4	2021	空调	√	√	√	√	√	√		
北美	mirage g4	2021	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP008, SP00A, SP04C, SP04D, SP04E	SP04F, SP04B, SP050, SP051
北美	mirage g4	2021	无钥匙操作系统/乘员感知系统/发动机防盗锁止系统/无钥匙	√	√	√	√		√		
北美	mirage g4	2021	轮胎压力监测系统	√	√	√	√		√	SP044, SP043, SP045	
北美	mirage g4	2021	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP041	
北美	mirage g4	2021	转向角传感器	√	√	√	√		√	SP03A	

北美	mirage g4	2021	乘员分类监视器	√	√	√	√	√	√		
北美	mirage g4	2021	电池监测单元12	√	√	√	√	√	√	SP041, SP036	
北美	mirage g4	2017	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	√	√	SP039, SP015, SP011, SP03B, SP014	
北美	mirage g4	2018	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	√	√	SP039, SP015, SP011, SP03B, SP014	
北美	mirage g4	2019	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	√	√	SP039, SP015, SP011, SP03B, SP014	
北美	mirage g4	2020	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	√	√	SP039, SP015, SP011, SP03B, SP014	
北美	mirage g4	2021	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	√	√	SP039, SP015, SP011, SP03B, SP014	
北美	mirage g4	2021	无钥匙操作系统/乘员感知系统/发动机防盗锁止系统/无钥匙	√	√	√	√		√		
北美	mirage g4	2021	轮胎压力监测系统	√	√	√	√		√		
北美	劲炫 (asx)	2015	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	√	√	SP015, SP011, SP014	
北美	劲炫 (asx)	2016	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	√	√	SP015, SP011, SP014	
北美	劲炫 (asx)	2017	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	√	√	SP015, SP011, SP014	
北美	亦歌	2018	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP01B, SP035, SP01E, SP00A, SP008	SP04F, SP04B, SP050, SP051
北美	亦歌	2018	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	√	√	SP039, SP015, SP011, SP014, SP006	
北美	亦歌	2018	四轮转向系统 / 电子动力转向	√	√	√	√	√	√	SP041, SP008, SP00A	SP04F, SP04B
北美	亦歌	2018	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP015, SP03B	
北美	亦歌	2018	srs-安全气囊	√	√	√	√		√	SP008, SP00A	SP04F, SP04B

北美	亦歌	2018	空调	√	√	√	√	√	√	SP041	
北美	亦歌	2018	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP022, SP023, SP008, SP00A, SP04C, SP04D, SP04E	SP04F, SP04B, SP050, SP051
北美	亦歌	2018	无钥匙操作系统/乘员感知系统/发动机防盗锁止系统/无钥匙	√	√	√	√	√	√	SP02C, SP02D, SP030, SP016, SP017, SP002, SP00A, SP008	
北美	亦歌	2018	轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP044, SP043, SP045	
北美	亦歌	2018	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP041	
北美	亦歌	2018	转向角传感器	√	√	√	√		√		
北美	亦歌	2018	音响	√	√	√	√		√		
北美	亦歌	2018	lin	√	√	√	√				
北美	亦歌	2018	乘员分类监视器	√	√	√	√	√	√		
北美	亦歌	2019	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP01B, SP035, SP01E, SP00A, SP008	SP04F, SP04B, SP050, SP051
北美	亦歌	2019	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合变速箱	√	√	√	√	√	√	SP039, SP015, SP011, SP014, SP006	
北美	亦歌	2019	四轮转向系统 / 电子动力转向	√	√	√	√	√	√	SP041, SP008, SP00A	SP04F, SP04B
北美	亦歌	2019	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP015, SP03B	
北美	亦歌	2019	srs-安全气囊	√	√	√	√		√	SP008, SP00A	SP04F, SP04B
北美	亦歌	2019	空调	√	√	√	√	√	√	SP041	
北美	亦歌	2019	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP022, SP023, SP008, SP00A, SP04C, SP04D, SP04E	SP04F, SP04B, SP050, SP051
北美	亦歌	2019	无钥匙操作系统/乘员感知系统/发动机防盗锁止系统/无钥匙	√	√	√	√	√	√	SP02C, SP02D, SP030, SP016, SP017, SP002, SP00A, SP008	
北美	亦歌	2019	轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP044, SP043, SP045	

北美	亦歌	2019	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP041	
北美	亦歌	2019	转向角传感器	√	√	√	√		√		
北美	亦歌	2019	音响	√	√	√	√		√		
北美	亦歌	2019	lin	√	√	√	√				
北美	亦歌	2019	乘员分类监视器	√	√	√	√	√	√		
北美	亦歌	2018	无钥匙操作系统/乘员感知系统/发动机防盗锁止系统/无钥匙	√	√	√	√	√	√	SP010, SP016, SP017, SP033, SP01C, SP01D,	
北美	亦歌	2018	电子驻车制动器	√	√	√	√	√	√		
北美	亦歌	2019	无钥匙操作系统/乘员感知系统/发动机防盗锁止系统/无钥匙	√	√	√	√	√	√	SP010, SP016, SP017, SP033, SP01C, SP01D, SP019, SP00A, SP008	
北美	亦歌	2019	电子驻车制动器	√	√	√	√	√	√		
北美	亦歌	2018	全轮控制系统	√	√	√	√	√	√	SP039, SP041	
北美	亦歌	2019	全轮控制系统	√	√	√	√	√	√	SP039, SP041	
北美	亦歌	2018	自适应巡航控制/前方碰撞预防辅助制动	√	√	√	√	√	√	SP036	
北美	亦歌	2018	多功能全景监控器	√	√	√	√		√	SP047, SP005, SP025	
北美	亦歌	2018	网关	√	√	√	√	√	√		
北美	亦歌	2018	电池监测单元12	√	√	√	√	√	√	SP041, SP036	
北美	亦歌	2018	电池监测单元12	√	√	√	√	√	√	SP041	
北美	亦歌	2018	电池监测单元12	√	√	√	√	√	√	SP041	
北美	亦歌	2019	自适应巡航控制/前方碰撞预防辅助制动	√	√	√	√	√	√	SP036	
北美	亦歌	2019	多功能全景监控器	√	√	√	√		√	SP047, SP005, SP025	
北美	亦歌	2019	网关	√	√	√	√	√	√		
北美	亦歌	2019	电池监测单元12	√	√	√	√	√	√	SP041, SP036	
北美	亦歌	2019	电池监测单元12	√	√	√	√	√	√	SP041	
北美	亦歌	2019	电池监测单元12	√	√	√	√	√	√	SP041	

北美	亦歌	2020	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP01B, SP035, SP01E, SP00A, SP008	SP04F, SP04B, SP050, SP051
北美	亦歌	2020	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合变速箱	√	√	√	√	√	√	SP039, SP015, SP011, SP014, SP006	
北美	亦歌	2020	四轮转向系统 / 电子动力转向	√	√	√	√	√	√	SP041, SP008, SP00A	SP04F, SP04B
北美	亦歌	2020	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP015, SP03B	
北美	亦歌	2020	srs-安全气囊	√	√	√	√		√	SP008, SP00A	SP04F, SP04B
北美	亦歌	2020	空调	√	√	√	√	√	√	SP041	
北美	亦歌	2020	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP022, SP023, SP008, SP00A, SP04C, SP04D, SP04E	SP04F, SP04B, SP050, SP051
北美	亦歌	2020	自适应巡航控制/前方碰撞预防辅助制动	√	√	√	√	√	√	SP036	
北美	亦歌	2020	无钥匙操作系统/乘员感知系统/发动机防盗锁止系统/无钥匙	√	√	√	√	√	√	SP010, SP016, SP017, SP033, SP01C, SP01D, SP019, SP00A, SP008	
北美	亦歌	2020	轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP044, SP043, SP045	
北美	亦歌	2020	电子驻车制动器	√	√	√	√	√	√		
北美	亦歌	2020	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP041	
北美	亦歌	2020	转向角传感器	√	√	√	√		√		
北美	亦歌	2020	音响	√	√	√	√		√		
北美	亦歌	2020	多功能全景监控器	√	√	√	√		√	SP047, SP005, SP025	
北美	亦歌	2020	lin	√	√	√	√				
北美	亦歌	2020	网关	√	√	√	√	√	√		
北美	亦歌	2020	乘员分类监视器	√	√	√	√	√	√		
北美	亦歌	2020	电池监测单元12	√	√	√	√	√	√	SP041, SP036	
北美	亦歌	2020	电池监测单元12	√	√	√	√	√	√	SP041	
北美	亦歌	2020	电池监测单元12	√	√	√	√	√	√	SP041	

北美	亦歌	2020	电池监测单元12	√	√	√	√	√	√		
北美	亦歌	2020	全轮控制系统	√	√	√	√	√	√	SP039, SP041	
北美	亦歌	2020	无钥匙操作系统/乘员感知系统/发动机防盗锁止系统/无钥匙	√	√	√	√	√	√	SP02C, SP02D, SP030, SP016, SP017, SP002, SP00A, SP008	
北美	劲炫 (asx)	2018	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP015	
北美	劲炫 (asx)	2018	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP02D, SP02A, SP03F, SP010, SP016, SP017, SP00A, SP008	
北美	劲炫 (asx)	2018	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP02C, SP02D, SP030, SP016, SP017, SP002, SP00A, SP008	
北美	劲炫 (asx)	2018	自动启停 (as&g)	√	√	√	√	√	√		
北美	劲炫 (asx)	2018	角传感器/后传感器	√	√	√	√	√	√		
北美	劲炫 (asx)	2018	电池监测单元12	√	√	√	√	√	√	SP041, SP036	
北美	劲炫 (asx)	2018	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合变速箱	√	√	√	√	√	√	SP015, SP011, SP014	
北美	劲炫 (asx)	2019	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP015	
北美	劲炫 (asx)	2019	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP02D, SP02A, SP03F, SP010, SP016, SP017, SP00A, SP008	
北美	劲炫 (asx)	2019	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP02C, SP02D, SP030, SP016, SP017, SP002, SP00A, SP008	
北美	劲炫 (asx)	2019	自动启停 (as&g)	√	√	√	√	√	√		
北美	劲炫 (asx)	2019	角传感器/后传感器	√	√	√	√	√	√		
北美	劲炫 (asx)	2019	电池监测单元12	√	√	√	√	√	√	SP041, SP036	
北美	劲炫 (asx)	2019	电池监测单元12	√	√	√	√	√	√	SP041	
北美	劲炫 (asx)	2019	多点式燃油喷射	√	√	√	√		√		
北美	劲炫 (asx)	2019	lin	√	√	√	√				

北美	劲炫 (asx)	2020	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP015	
北美	劲炫 (asx)	2020	e-call	√	√	√	√	√	√	SP039, SP041	
北美	劲炫 (asx)	2020	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP02D, SP02A, SP03F, SP010, SP016, SP017, SP00A, SP008	
北美	劲炫 (asx)	2020	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP02C, SP02D, SP030, SP016, SP017, SP002, SP00A, SP008	
北美	劲炫 (asx)	2020	空气流量传感器/空气滤清器/调平	√	√	√	√	√	√		
北美	劲炫 (asx)	2020	自动启停 (as&g)	√	√	√	√	√	√		
北美	劲炫 (asx)	2020	角传感器/后传感器	√	√	√	√	√	√		
北美	劲炫 (asx)	2020	电池监测单元12	√	√	√	√	√	√	SP041, SP036	
北美	劲炫 (asx)	2020	电池监测单元12	√	√	√	√	√	√	SP041	
北美	劲炫 (asx)	2020	电池监测单元12	√	√	√	√	√	√		
北美	劲炫 (asx)	2020	多点式燃油喷射	√	√	√	√		√		
北美	劲炫 (asx)	2018	多点式燃油喷射	√	√	√	√		√	SP047, SP027, SP026, SP039, SP041, SP012, SP025, SP00A, SP008	SP04F, SP04B
北美	劲炫 (asx)	2018	多点式燃油喷射	√	√	√	√		√	SP027, SP027, SP027, SP027, SP026, SP026, SP029, SP012, SP036, SP041, SP025, SP00A, SP008	SP04F, SP04B
北美	劲炫 (asx)	2018	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	√	√	SP015	

北美	亦歌	2019	自动启停 (as&g)	√	√	√	√	√	√		
北美	亦歌	2020	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP027, SP027, SP027, SP027, SP026, SP026, SP029, SP047, SP012, SP036, SP041, SP025, SP00A SP008	SP04F, SP04B , SP050, SP05 1
北美	亦歌	2020	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合 变速箱	√	√	√	√	√	√	SP015, SP039	
北美	亦歌	2020	自动启停 (as&g)	√	√	√	√	√	√		
北美	mirage	2018	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动 稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√		
北美	mirage	2018	自适应巡航控制/前方碰撞预防辅助制动	√	√	√	√	√	√		
北美	mirage	2018	lin	√	√	√	√			SP038	
北美	mirage	2019	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动 稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√		
北美	mirage	2019	自适应巡航控制/前方碰撞预防辅助制动	√	√	√	√	√	√		
北美	mirage	2019	lin	√	√	√	√			SP038	
北美	mirage	2020	自适应巡航控制/前方碰撞预防辅助制动	√	√	√	√	√	√		
北美	mirage	2020	lin	√	√	√	√			SP038	
北美	mirage	2020	电池监测单元12	√	√	√	√	√	√	SP041, SP036	
北美	mirage	2021	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动 稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√		
北美	mirage	2021	lin	√	√	√	√			SP038	
北美	mirage	2021	电池监测单元12	√	√	√	√	√	√	SP041, SP036	
北美	mirage g4	2018	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动 稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√		
北美	mirage g4	2018	lin	√	√	√	√			SP038	
北美	mirage g4	2019	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动 稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√		
北美	mirage g4	2019	自适应巡航控制/前方碰撞预防辅助制动	√	√	√	√	√	√		
北美	mirage g4	2019	lin	√	√	√	√			SP038	
北美	mirage g4	2020	自适应巡航控制/前方碰撞预防辅助制动	√	√	√	√	√	√		

北美	mirage g4	2020	lin	√	√	√	√			SP038	
北美	mirage g4	2020	电池监测单元12	√	√	√	√	√	√	SP041, SP036	
北美	mirage g4	2021	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√		
北美	欧蓝德(gf#)	2018	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP015	
北美	欧蓝德(gf#)	2018	音响导航显示屏	√	√	√	√	√	√		
北美	欧蓝德(gf#)	2018	拐角传感器/声纳	√	√	√	√	√	√		
北美	欧蓝德(gf#)	2018	角传感器/后传感器	√	√	√	√		√		
北美	欧蓝德(gf#)	2018	电池监测单元12	√	√	√	√	√	√	SP041, SP036	
北美	欧蓝德(gf#)	2018	电池监测单元12	√	√	√	√	√	√	SP041	
北美	欧蓝德(gf#)	2018	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	√	√		
北美	欧蓝德(gf#)	2018	自动启停 (as&g)	√	√	√	√	√	√		
北美	欧蓝德(gf#)	2019	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP015	
北美	欧蓝德(gf#)	2019	e-call	√	√	√	√	√	√	SP039, SP041	
北美	欧蓝德(gf#)	2019	音响导航显示屏	√	√	√	√	√	√		
北美	欧蓝德(gf#)	2019	拐角传感器/声纳	√	√	√	√	√	√		
北美	欧蓝德(gf#)	2019	角传感器/后传感器	√	√	√	√		√		
北美	欧蓝德(gf#)	2019	电池监测单元12	√	√	√	√	√	√	SP041, SP036	
北美	欧蓝德(gf#)	2019	电池监测单元12	√	√	√	√	√	√	SP041	
北美	欧蓝德(gf#)	2019	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√		
北美	欧蓝德(gf#)	2019	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	√	√		
北美	欧蓝德(gf#)	2019	lin	√	√	√	√				
北美	欧蓝德(gf#)	2019	自动启停 (as&g)	√	√	√	√	√	√		
北美	欧蓝德(gf#)	2020	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP015	
北美	欧蓝德(gf#)	2020	e-call	√	√	√	√	√	√	SP039, SP041	
北美	欧蓝德(gf#)	2020	拐角传感器/声纳	√	√	√	√	√	√		
北美	欧蓝德(gf#)	2020	角传感器/后传感器	√	√	√	√		√		
北美	欧蓝德(gf#)	2020	电池监测单元12	√	√	√	√	√	√	SP041, SP036	
北美	欧蓝德(gf#)	2020	电池监测单元12	√	√	√	√	√	√	SP041	

北美	欧蓝德(gf#)	2020	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√		
北美	欧蓝德(gf#)	2020	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合变速箱	√	√	√	√	√	√		
北美	欧蓝德(gf#)	2020	自动启停 (as&g)	√	√	√	√	√	√		
北美	欧蓝德(gf#)	2018	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP027, SP027, SP027, SP027, SP027, SP026, SP026, SP026, SP029, SP012, SP036, SP041, SP025, SP00A, SP008	SP04F, SP04B
北美	欧蓝德(gf#)	2019	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP027, SP027, SP027, SP027, SP027, SP026, SP026, SP026, SP029, SP012, SP036, SP041, SP025, SP00A, SP008	
北美	欧蓝德(gf#)	2020	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP027, SP027, SP027, SP027, SP027, SP026, SP026, SP026, SP029, SP012, SP036, SP041, SP025, SP00A, SP008	
北美	欧蓝德-插电式混合动力车	2018	音响导航显示屏	√	√	√	√	√	√		
北美	欧蓝德-插电式混合动力车	2018	拐角传感器/声纳	√	√	√	√	√	√		
北美	欧蓝德-插电式混合动力车	2018	电池监测单元12	√	√	√	√	√	√	SP041, SP036	
北美	欧蓝德-插电式混合动力车	2018	电池监测单元12	√	√	√	√	√	√	SP041	
北美	欧蓝德-插电式混合动力车	2019	音响导航显示屏	√	√	√	√	√	√		
北美	欧蓝德-插电式混合动力车	2019	拐角传感器/声纳	√	√	√	√	√	√		
北美	欧蓝德-插电式混合动力车	2019	电池监测单元12	√	√	√	√	√	√	SP041, SP036	
北美	欧蓝德-插电式混合动力车	2019	电池监测单元12	√	√	√	√	√	√	SP041	
北美	欧蓝德-插电式混合动力车	2020	拐角传感器/声纳	√	√	√	√	√	√		

北美	欧蓝德-插电式混合动力车	2020	电池监测单元12	√	√	√	√	√	√	SP041, SP036	
北美	欧蓝德-插电式混合动力车	2020	电池监测单元12	√	√	√	√	√	√	SP041	
北美	劲炫 (asx)	2019	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√		
北美	劲炫 (asx)	2020	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√		
北美	劲炫 (asx)	2020	lin	√	√	√	√				
欧洲	亦歌	19xx – 2002	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
欧洲	亦歌	19xx – 2002	晶片防盗装置	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
欧洲	亦歌	19xx – 2002	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合变速箱	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
欧洲	亦歌	19xx – 2002	分动箱/es4	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
欧洲	亦歌	19xx – 2002	补助防滑系统 / 稳定性控制	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
欧洲	亦歌	19xx – 2002	自动巡航	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
欧洲	亦歌	19xx – 2002	电子调节悬挂系统	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
欧洲	亦歌	19xx – 2002	四轮转向系统 / 电子动力转向	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
欧洲	亦歌	19xx – 2002	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
欧洲	亦歌	19xx – 2002	液压控制辅助功能	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
欧洲	亦歌	19xx – 2002	主动偏航控制系统/主动中央差速器	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
欧洲	亦歌	19xx – 2002	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
欧洲	亦歌	19xx – 2002	空调	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
欧洲	亦歌	19xx – 2002	预览距离	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
欧洲	亦歌	19xx – 2002	简易线路系统	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A

欧洲	亦歌	19xx – 2002	路线保持	✓	✓	✓	✓	✓	✓	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
欧洲	亦歌	19xx – 2002	前后监视器	✓	✓	✓	✓	✓	✓	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
欧洲	亦歌	19xx – 2002	mics	✓	✓	✓	✓	✓	✓	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
欧洲	亦歌	19xx – 2002	距离警告	✓	✓	✓	✓	✓	✓	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
欧洲	亦歌	19xx – 2002	开顶	✓	✓	✓	✓	✓	✓	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
欧洲	亦歌	19xx – 2002	空调逆变器	✓	✓	✓	✓	✓	✓	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
欧洲	亦歌	19xx – 2002	电子时间警报控制系统	✓	✓	✓	✓	✓	✓	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
欧洲	亦歌	19xx – 2002	轮胎压力监测系统	✓	✓	✓	✓	✓	✓	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
欧洲	亦歌	19xx – 2002	摄影机	✓	✓	✓	✓	✓	✓	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
欧洲	亦歌	19xx – 2002	仪表	✓	✓	✓	✓	✓	✓	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
欧洲	亦歌	19xx – 2002	显示屏	✓	✓	✓	✓	✓	✓	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
欧洲	亦歌	19xx – 2002	转向角传感器	✓	✓	✓	✓	✓	✓	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
欧洲	亦歌	19xx – 2002	4 轮驱动	✓	✓	✓	✓	✓	✓	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
欧洲	亦歌	19xx – 2002	动力门	✓	✓	✓	✓	✓	✓	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
欧洲	亦歌	19xx – 2002	无钥匙操作	✓	✓	✓	✓	✓	✓	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
欧洲	亦歌	2003	多点式燃油喷射	✓	✓	✓	✓	✓	✓	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
欧洲	亦歌	2003	晶片防盗装置	✓	✓	✓	✓	✓	✓	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
欧洲	亦歌	2003	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器 变速箱	✓	✓	✓	✓	✓	✓	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
欧洲	亦歌	2003	分动箱/es4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
欧洲	亦歌	2003	补助防滑系统 / 稳定性控制	✓	✓	✓	✓	✓	✓	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
欧洲	亦歌	2003	自动巡航	✓	✓	✓	✓	✓	✓	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
欧洲	亦歌	2003	电子调节悬挂系统	✓	✓	✓	✓	✓	✓	SP01E, SP037	SP04F, SP04A

欧洲	亦歌	2003	四轮转向系统 / 电子动力转向	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
欧洲	亦歌	2003	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
欧洲	亦歌	2003	液压控制辅助功能	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
欧洲	亦歌	2003	主动偏航控制系统/主动中央差速器	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
欧洲	亦歌	2003	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
欧洲	亦歌	2003	空调	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
欧洲	亦歌	2003	预览距离	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
欧洲	亦歌	2003	简易线路系统	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
欧洲	亦歌	2003	路线保持	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
欧洲	亦歌	2003	前后监视器	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
欧洲	亦歌	2003	mics	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
欧洲	亦歌	2003	距离警告	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
欧洲	亦歌	2003	开顶	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
欧洲	亦歌	2003	空调逆变器	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
欧洲	亦歌	2003	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
欧洲	亦歌	2003	轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
欧洲	亦歌	2003	摄影机	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
欧洲	亦歌	2003	仪表	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
欧洲	亦歌	2003	显示屏	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
欧洲	亦歌	2003	转向角传感器	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
欧洲	亦歌	2003	4 轮驱动	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
欧洲	亦歌	2003	动力门	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
欧洲	亦歌	2003	无钥匙操作	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
欧洲	亦歌	2004	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
欧洲	亦歌	2004	晶片防盗装置	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
欧洲	亦歌	2004	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
欧洲	亦歌	2004	分动箱/es4	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
欧洲	亦歌	2004	补助防滑系统 / 稳定性控制	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
欧洲	亦歌	2004	自动巡航	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
欧洲	亦歌	2004	电子调节悬挂系统	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A

欧洲	亦歌	2004	四轮转向系统 / 电子动力转向	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
欧洲	亦歌	2004	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
欧洲	亦歌	2004	液压控制辅助功能	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
欧洲	亦歌	2004	主动偏航控制系统/主动中央差速器	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
欧洲	亦歌	2004	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
欧洲	亦歌	2004	空调	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
欧洲	亦歌	2004	简易线路系统	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
欧洲	亦歌	2004	路线保持	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
欧洲	亦歌	2004	前后监视器	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
欧洲	亦歌	2004	mics	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
欧洲	亦歌	2004	距离警告	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
欧洲	亦歌	2004	开顶	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
欧洲	亦歌	2004	空调逆变器	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
欧洲	亦歌	2004	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
欧洲	亦歌	2004	轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
欧洲	亦歌	2004	摄影机	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
欧洲	亦歌	2004	仪表	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
欧洲	亦歌	2004	显示屏	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
欧洲	亦歌	2004	转向角传感器	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
欧洲	亦歌	2004	4 轮驱动	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
欧洲	亦歌	2004	动力门	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
欧洲	亦歌	2004	无钥匙操作	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
欧洲	蓝瑟 (cs#, ct#)	2005	多点式燃油喷射	√	√	√	√	NULL	√		
欧洲	蓝瑟 (cs#, ct#)	2005	晶片防盗装置	√	√	√	√	NULL	√		
欧洲	蓝瑟 (cs#, ct#)	2005	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	NULL	√		
欧洲	蓝瑟 (cs#, ct#)	2005	srs-安全气囊	√	√	√	√	NULL	√		
欧洲	蓝瑟 (cs#, ct#)	2005	简易线路系统	√	√	√	√	NULL	√		
欧洲	蓝瑟 (cs#, ct#)	2006	多点式燃油喷射	√	√	√	√	NULL	√		
欧洲	蓝瑟 (cs#, ct#)	2006	晶片防盗装置	√	√	√	√	NULL	√		

欧洲	蓝瑟 (cs#, ct#)	2006	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	NULL	√		
欧洲	蓝瑟 (cs#, ct#)	2006	srs-安全气囊	√	√	√	√	NULL	√		
欧洲	蓝瑟 (cs#, ct#)	2006	空调	√	√	√	√	NULL	√		
欧洲	蓝瑟 (cs#, ct#)	2006	简易线路系统	√	√	√	√	NULL	√		
欧洲	蓝瑟 (cs#, ct#)	2007	多点式燃油喷射	√	√	√	√	NULL	√		
欧洲	蓝瑟 (cs#, ct#)	2007	晶片防盗装置	√	√	√	√	NULL	√		
欧洲	蓝瑟 (cs#, ct#)	2007	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	NULL	√		
欧洲	蓝瑟 (cs#, ct#)	2007	srs-安全气囊	√	√	√	√	NULL	√		
欧洲	蓝瑟 (cs#, ct#)	2007	空调	√	√	√	√	NULL	√		
欧洲	蓝瑟 (cs#, ct#)	2007	简易线路系统	√	√	√	√	NULL	√		
欧洲	蓝瑟 (cs#, ct#)	2005	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	NULL	√		
欧洲	蓝瑟 (cs#, ct#)	2006	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	NULL	√		
欧洲	蓝瑟 (cs#, ct#)	2007	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	NULL	√		
欧洲	蓝瑟 wagon	2005	多点式燃油喷射	√	√	√	√	NULL	√		
欧洲	蓝瑟 wagon	2005	晶片防盗装置	√	√	√	√	NULL	√		
欧洲	蓝瑟 wagon	2005	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	NULL	√		
欧洲	蓝瑟 wagon	2005	srs-安全气囊	√	√	√	√	NULL	√		
欧洲	蓝瑟 wagon	2005	简易线路系统	√	√	√	√	NULL	√		
欧洲	蓝瑟 wagon	2006	多点式燃油喷射	√	√	√	√	NULL	√		
欧洲	蓝瑟 wagon	2006	晶片防盗装置	√	√	√	√	NULL	√		
欧洲	蓝瑟 wagon	2006	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	NULL	√		
欧洲	蓝瑟 wagon	2006	srs-安全气囊	√	√	√	√	NULL	√		
欧洲	蓝瑟 wagon	2006	空调	√	√	√	√	NULL	√		
欧洲	蓝瑟 wagon	2006	简易线路系统	√	√	√	√	NULL	√		
欧洲	蓝瑟 wagon	2007	多点式燃油喷射	√	√	√	√	NULL	√		
欧洲	蓝瑟 wagon	2007	晶片防盗装置	√	√	√	√	NULL	√		
欧洲	蓝瑟 wagon	2007	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	NULL	√		

欧洲	蓝瑟 wagon	2007	srs-安全气囊	√	√	√	√	NULL	√		
欧洲	蓝瑟 wagon	2007	空调	√	√	√	√	NULL	√		
欧洲	蓝瑟 wagon	2007	简易线路系统	√	√	√	√	NULL	√		
欧洲	蓝瑟 wagon	2005	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	NULL	√		
欧洲	蓝瑟 wagon	2006	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	NULL	√		
欧洲	蓝瑟 wagon	2007	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	NULL	√		
欧洲	蓝瑟 (cs#, ct#)	2006	主动偏航控制系统/主动中央差速器	√	√	√	√	NULL	√		
欧洲	蓝瑟 (cs#, ct#)	2005	主动偏航控制系统/主动中央差速器	√	√	√	√	NULL	√		
欧洲	欧蓝德 (cu#)	2005	多点式燃油喷射	√	√	√	√	NULL	√		
欧洲	欧蓝德 (cu#)	2005	晶片防盗装置	√	√	√	√	NULL	√		
欧洲	欧蓝德 (cu#)	2005	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	NULL	√		
欧洲	欧蓝德 (cu#)	2005	srs-安全气囊	√	√	√	√	NULL	√		
欧洲	欧蓝德 (cu#)	2005	空调	√	√	√	√	NULL	√		
欧洲	欧蓝德 (cu#)	2005	简易线路系统	√	√	√	√	NULL	√		
欧洲	欧蓝德 (cu#)	2006	多点式燃油喷射	√	√	√	√	NULL	√		
欧洲	欧蓝德 (cu#)	2006	晶片防盗装置	√	√	√	√	NULL	√		
欧洲	欧蓝德 (cu#)	2006	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	NULL	√		
欧洲	欧蓝德 (cu#)	2006	srs-安全气囊	√	√	√	√	NULL	√		
欧洲	欧蓝德 (cu#)	2006	空调	√	√	√	√	NULL	√		
欧洲	欧蓝德 (cu#)	2006	简易线路系统	√	√	√	√	NULL	√		
欧洲	欧蓝德 (cu#)	2007	多点式燃油喷射	√	√	√	√	NULL	√		
欧洲	欧蓝德 (cu#)	2007	晶片防盗装置	√	√	√	√	NULL	√		
欧洲	欧蓝德 (cu#)	2007	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	NULL	√		
欧洲	欧蓝德 (cu#)	2007	srs-安全气囊	√	√	√	√	NULL	√		
欧洲	欧蓝德 (cu#)	2007	空调	√	√	√	√	NULL	√		
欧洲	欧蓝德 (cu#)	2007	简易线路系统	√	√	√	√	NULL	√		

欧洲	欧蓝德 (cu#)	2005	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	NULL	√		
欧洲	欧蓝德 (cu#)	2005	自动巡航	√	√	√	√	NULL	√		
欧洲	欧蓝德 (cu#)	2006	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	NULL	√		
欧洲	欧蓝德 (cu#)	2006	自动巡航	√	√	√	√	NULL	√		
欧洲	欧蓝德 (cu#)	2007	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	NULL	√		
欧洲	欧蓝德 (cu#)	2007	自动巡航	√	√	√	√	NULL	√		
欧洲	欧蓝德 (cw#)	2007	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP035, SP01E, SP00A, SP008	
欧洲	欧蓝德 (cw#)	2007	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	√	√	SP015, SP011, SP014	
欧洲	欧蓝德 (cw#)	2007	自动巡航	√	√	√	√		√		
欧洲	欧蓝德 (cw#)	2007	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP015	
欧洲	欧蓝德 (cw#)	2007	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		
欧洲	欧蓝德 (cw#)	2007	空调	√	√	√	√	√	√		
欧洲	欧蓝德 (cw#)	2007	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP037, SP008, SP04C, SP04D, SP04E	SP04F, SP04B, SP050, SP051
欧洲	欧蓝德 (cw#)	2007	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP021	
欧洲	欧蓝德 (cw#)	2007	4 轮驱动	√	√	√	√	√	√	SP041	
欧洲	欧蓝德 (cw#)	2007	音响	√	√	√	√	√	√		
欧洲	欧蓝德 (cw#)	2007	lin	√	√	√	√			SP038	
欧洲	欧蓝德 (cw#)	2007	lin	√	√	√	√				
欧洲	欧蓝德 (cw#)	2007	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP02D, SP02A, SP03F, SP010, SP016, SP017, SP00A, SP008	
欧洲	欧蓝德 (cw#)	2007	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP02C, SP02D, SP030, SP016, SP017, SP002, SP00A, SP008	
欧洲	欧蓝德 (cw#)	2008	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP035, SP01E, SP00A, SP008	
欧洲	欧蓝德 (cw#)	2008	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	√	√	SP015, SP011, SP014	

欧洲	欧蓝德 (cw#)	2008	自动巡航	√	√	√	√		√		
欧洲	欧蓝德 (cw#)	2008	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP015	
欧洲	欧蓝德 (cw#)	2008	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP03B	
欧洲	欧蓝德 (cw#)	2008	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		
欧洲	欧蓝德 (cw#)	2008	空调	√	√	√	√	√	√		
欧洲	欧蓝德 (cw#)	2008	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP037, SP008, SP04C, SP04D, SP04E	SP04F, SP04B, SP050, SP051
欧洲	欧蓝德 (cw#)	2008	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP021	
欧洲	欧蓝德 (cw#)	2008	转向角传感器	√	√	√	√		√	SP03A	
欧洲	欧蓝德 (cw#)	2008	4 轮驱动	√	√	√	√	√	√	SP041	
欧洲	欧蓝德 (cw#)	2008	音响	√	√	√	√	√	√		
欧洲	欧蓝德 (cw#)	2008	lin	√	√	√	√			SP038	
欧洲	欧蓝德 (cw#)	2008	lin	√	√	√	√				
欧洲	欧蓝德 (cw#)	2008	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP02D, SP02A, SP03F, SP010, SP016, SP017, SP00A, SP008	
欧洲	欧蓝德 (cw#)	2008	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP02C, SP02D, SP030, SP016, SP017, SP002, SP00A, SP008	
欧洲	欧蓝德 (cw#)	2009	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP035, SP01E, SP00A, SP008	
欧洲	欧蓝德 (cw#)	2009	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	√	√	SP015, SP011, SP014	
欧洲	欧蓝德 (cw#)	2009	自动巡航	√	√	√	√		√		
欧洲	欧蓝德 (cw#)	2009	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP015	
欧洲	欧蓝德 (cw#)	2009	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP03B	
欧洲	欧蓝德 (cw#)	2009	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		
欧洲	欧蓝德 (cw#)	2009	空调	√	√	√	√	√	√		
欧洲	欧蓝德 (cw#)	2009	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP037, SP008, SP04C, SP04D, SP04E	SP04F, SP04B, SP050, SP051

欧洲	欧蓝德 (cw#)	2009	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP021	
欧洲	欧蓝德 (cw#)	2009	转向角传感器	√	√	√	√		√	SP03A	
欧洲	欧蓝德 (cw#)	2009	4 轮驱动	√	√	√	√	√	√	SP041	
欧洲	欧蓝德 (cw#)	2009	音响	√	√	√	√	√	√		
欧洲	欧蓝德 (cw#)	2009	lin	√	√	√	√			SP038	
欧洲	欧蓝德 (cw#)	2009	lin	√	√	√	√				
欧洲	欧蓝德 (cw#)	2009	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP02D, SP02A, SP03F, SP010, SP016, SP017, SP00A, SP008	
欧洲	欧蓝德 (cw#)	2009	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP02C, SP02D, SP030, SP016, SP017, SP002, SP00A, SP008	
欧洲	欧蓝德 (cw#)	2010	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP035, SP01E, SP00A, SP008	
欧洲	欧蓝德 (cw#)	2010	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合变速箱	√	√	√	√	√	√	SP015, SP011, SP014	
欧洲	欧蓝德 (cw#)	2010	自动巡航	√	√	√	√		√		
欧洲	欧蓝德 (cw#)	2010	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP03B	
欧洲	欧蓝德 (cw#)	2010	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		
欧洲	欧蓝德 (cw#)	2010	空调	√	√	√	√	√	√		
欧洲	欧蓝德 (cw#)	2010	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP037, SP008, SP04C, SP04D, SP04E	SP04F, SP04B, SP050, SP051
欧洲	欧蓝德 (cw#)	2010	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP021	
欧洲	欧蓝德 (cw#)	2010	转向角传感器	√	√	√	√		√	SP03A	
欧洲	欧蓝德 (cw#)	2010	4 轮驱动	√	√	√	√	√	√	SP041	
欧洲	欧蓝德 (cw#)	2010	音响	√	√	√	√	√	√		
欧洲	欧蓝德 (cw#)	2010	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP02C, SP02D, SP030, SP016, SP017, SP002,	
欧洲	欧蓝德 (cw#)	2011	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP035, SP01E, SP00A, SP008	
欧洲	欧蓝德 (cw#)	2011	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合变速箱	√	√	√	√	√	√	SP015, SP011, SP014	

欧洲	欧蓝德 (cw#)	2011	自动巡航	√	√	√	√		√		
欧洲	欧蓝德 (cw#)	2011	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP03B	
欧洲	欧蓝德 (cw#)	2011	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		
欧洲	欧蓝德 (cw#)	2011	空调	√	√	√	√	√	√		
欧洲	欧蓝德 (cw#)	2011	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP037, SP008, SP04C, SP04D, SP04E	SP04F, SP04B, SP050, SP051
欧洲	欧蓝德 (cw#)	2011	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP041, SP021	
欧洲	欧蓝德 (cw#)	2011	转向角传感器	√	√	√	√		√	SP03A	
欧洲	欧蓝德 (cw#)	2011	4 轮驱动	√	√	√	√	√	√	SP041	
欧洲	欧蓝德 (cw#)	2011	音响	√	√	√	√	√	√		
欧洲	欧蓝德 (cw#)	2011	lin	√	√	√	√			SP038	
欧洲	欧蓝德 (cw#)	2011	lin	√	√	√	√				
欧洲	欧蓝德 (cw#)	2011	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP02C, SP02D, SP030, SP016, SP017, SP002, SP00A, SP008	
欧洲	欧蓝德 (cw#)	2008	音响导航显示屏	√	√	√	√	√	√		
欧洲	欧蓝德 (cw#)	2008	免提电话模块	√	√	√	√	√	√		
欧洲	欧蓝德 (cw#)	2009	音响导航显示屏	√	√	√	√	√	√		
欧洲	欧蓝德 (cw#)	2009	免提电话模块	√	√	√	√	√	√		
欧洲	欧蓝德 (cw#)	2010	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP041, SP021	
欧洲	欧蓝德 (cw#)	2010	音响导航显示屏	√	√	√	√	√	√		
欧洲	欧蓝德 (cw#)	2010	lin	√	√	√	√			SP038	
欧洲	欧蓝德 (cw#)	2010	lin	√	√	√	√				
欧洲	欧蓝德 (cw#)	2010	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP02D, SP02A, SP03F, SP010, SP016, SP017, SP00A, SP008	
欧洲	欧蓝德 (cw#)	2010	免提电话模块	√	√	√	√	√	√		
欧洲	欧蓝德 (cw#)	2010	空气流量传感器/空气滤清器/调平	√	√	√	√	√	√		

欧洲	欧蓝德 (cw#)	2011	音响导航显示屏	√	√	√	√	√	√		
欧洲	欧蓝德 (cw#)	2011	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP02D, SP02A, SP03F, SP010, SP016, SP017, SP00A, SP008	
欧洲	欧蓝德 (cw#)	2011	空气流量传感器/空气滤清器/调平	√	√	√	√	√	√		
欧洲	欧蓝德 (cw#)	2011	角传感器/后传感器	√	√	√	√	√	√		
欧洲	欧蓝德 (cw#)	2012	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP035, SP01E, SP00A, SP008	
欧洲	欧蓝德 (cw#)	2012	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合变速箱	√	√	√	√	√	√	SP015, SP011, SP014	
欧洲	欧蓝德 (cw#)	2012	自动巡航	√	√	√	√		√		
欧洲	欧蓝德 (cw#)	2012	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP03B	
欧洲	欧蓝德 (cw#)	2012	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		
欧洲	欧蓝德 (cw#)	2012	空调	√	√	√	√	√	√		
欧洲	欧蓝德 (cw#)	2012	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP037, SP008, SP04C, SP04D, SP04E	SP04F, SP04B, SP050, SP051
欧洲	欧蓝德 (cw#)	2012	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP041, SP021	
欧洲	欧蓝德 (cw#)	2012	转向角传感器	√	√	√	√		√	SP03A	
欧洲	欧蓝德 (cw#)	2012	4 轮驱动	√	√	√	√	√	√	SP041	
欧洲	欧蓝德 (cw#)	2012	音响导航显示屏	√	√	√	√	√	√		
欧洲	欧蓝德 (cw#)	2012	音响	√	√	√	√	√	√		
欧洲	欧蓝德 (cw#)	2012	lin	√	√	√	√			SP038	
欧洲	欧蓝德 (cw#)	2012	lin	√	√	√	√				
欧洲	欧蓝德 (cw#)	2012	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP02D, SP02A, SP03F, SP010, SP016, SP017, SP00A, SP008	

欧洲	欧蓝德 (cw#)	2012	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP02C, SP02D, SP030, SP016, SP017, SP002, SP00A, SP008	
欧洲	欧蓝德 (cw#)	2012	免提电话模块	√	√	√	√	√	√		
欧洲	欧蓝德 (cw#)	2012	空气流量传感器/空气滤清器/调平	√	√	√	√	√	√		
欧洲	欧蓝德 (cw#)	2012	角传感器/后传感器	√	√	√	√	√	√		
欧洲	欧蓝德 (cw#)	2010	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP015	
欧洲	欧蓝德 (cw#)	2011	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP015	
欧洲	欧蓝德 (cw#)	2012	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP015	
欧洲	欧蓝德 (cw#)	2013	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP035, SP01E, SP00A, SP008	SP04F, SP04B
欧洲	欧蓝德 (cw#)	2013	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合变速箱	√	√	√	√	√	√	SP015, SP011, SP014	
欧洲	欧蓝德 (cw#)	2013	自动巡航	√	√	√	√		√		
欧洲	欧蓝德 (cw#)	2013	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP015	
欧洲	欧蓝德 (cw#)	2013	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP03B	
欧洲	欧蓝德 (cw#)	2013	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		
欧洲	欧蓝德 (cw#)	2013	空调	√	√	√	√	√	√		
欧洲	欧蓝德 (cw#)	2013	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP037, SP008, SP04C, SP04D, SP04E	SP04F, SP04B, SP050, SP051
欧洲	欧蓝德 (cw#)	2013	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP041, SP021	
欧洲	欧蓝德 (cw#)	2013	转向角传感器	√	√	√	√		√	SP03A	
欧洲	欧蓝德 (cw#)	2013	4 轮驱动	√	√	√	√	√	√	SP041	
欧洲	欧蓝德 (cw#)	2013	音响	√	√	√	√	√	√		
欧洲	欧蓝德 (cw#)	2013	lin	√	√	√	√			SP038	
欧洲	欧蓝德 (cw#)	2013	lin	√	√	√	√				

欧洲	欧蓝德 (cw#)	2013	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP02D, SP02A, SP03F, SP010, SP016, SP017, SP00A, SP008	
欧洲	欧蓝德 (cw#)	2013	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP02C, SP02D, SP030, SP016, SP017, SP002, SP00A, SP008	
欧洲	欧蓝德 (cw#)	2013	空气流量传感器/空气滤清器/调平	√	√	√	√	√	√		
欧洲	欧蓝德 (cw#)	2013	角传感器/后传感器	√	√	√	√	√	√		
欧洲	欧蓝德 (cw#)	2007	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合变速箱	√	√	√	√	√	√	SP015	
欧洲	欧蓝德 (cw#)	2007	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP03B	
欧洲	欧蓝德 (cw#)	2007	转向角传感器	√	√	√	√		√	SP03A	
欧洲	欧蓝德 (cw#)	2007	音响导航显示屏	√	√	√	√	√	√		
欧洲	欧蓝德 (cw#)	2007	免提电话模块	√	√	√	√	√	√		
欧洲	欧蓝德 (cw#)	2008	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合变速箱	√	√	√	√	√	√	SP015	
欧洲	欧蓝德 (cw#)	2009	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合变速箱	√	√	√	√	√	√	SP015	
欧洲	欧蓝德 (cw#)	2011	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合变速箱	√	√	√	√	√	√	SP015	
欧洲	欧蓝德 (cw#)	2012	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合变速箱	√	√	√	√	√	√	SP015	
欧洲	欧蓝德 (cw#)	2010	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合变速箱	√	√	√	√	√	√	SP015	
欧洲	欧蓝德 (cw#)	2007	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√		
欧洲	欧蓝德 (cw#)	2008	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√		
欧洲	欧蓝德 (cw#)	2009	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√		
欧洲	欧蓝德 (cw#)	2010	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√		
欧洲	蓝瑟五门掀背版	2009	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP01B, SP035, SP01E, SP042, SP036, SP01A, SP00A, SP008	

欧洲	蓝瑟五门掀背版	2010	自动巡航	√	√	√	√		√		
欧洲	蓝瑟五门掀背版	2010	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP03B	
欧洲	蓝瑟五门掀背版	2010	主动偏航控制系统/主动中央差速器	√	√	√	√	√	√	SP03B, SP003, SP041	
欧洲	蓝瑟五门掀背版	2010	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		
欧洲	蓝瑟五门掀背版	2010	空调	√	√	√	√	√	√		
欧洲	蓝瑟五门掀背版	2010	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP037, SP008, SP04C, SP04D, SP04E	SP04F, SP04B, SP050, SP051
欧洲	蓝瑟五门掀背版	2010	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP021	
欧洲	蓝瑟五门掀背版	2010	转向角传感器	√	√	√	√		√	SP03A	
欧洲	蓝瑟五门掀背版	2010	音响导航显示屏	√	√	√	√	√	√		
欧洲	蓝瑟五门掀背版	2010	音响	√	√	√	√	√	√		
欧洲	蓝瑟五门掀背版	2010	lin	√	√	√	√			SP038	
欧洲	蓝瑟五门掀背版	2010	lin	√	√	√	√				
欧洲	蓝瑟五门掀背版	2010	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP02D, SP02A, SP03F, SP010, SP016, SP017, SP00A, SP008	
欧洲	蓝瑟五门掀背版	2010	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP02C, SP02D, SP030, SP016, SP017, SP002, SP00A, SP008	
欧洲	蓝瑟五门掀背版	2010	免提电话模块	√	√	√	√	√	√		
欧洲	蓝瑟五门掀背版	2010	空气流量传感器/空气滤清器/调平	√	√	√	√	√	√		
欧洲	蓝瑟五门掀背版	2010	换挡杆	√	√	√	√	√	√		
欧洲	蓝瑟五门掀背版	2011	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP035, SP01E, SP00A, SP008	SP04F, SP04B
欧洲	蓝瑟五门掀背版	2011	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	√	√	SP008, SP00A	
欧洲	蓝瑟五门掀背版	2011	自动巡航	√	√	√	√		√		
欧洲	蓝瑟五门掀背版	2011	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP03B	

欧洲	戈蓝	2007	自动巡航	√	√	√	√		√		
欧洲	戈蓝	2007	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√		
欧洲	戈蓝	2007	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		
欧洲	戈蓝	2007	空调	√	√	√	√	√	√		
欧洲	戈蓝	2007	简易线路系统	√	√	√	√	NULL	√		
欧洲	戈蓝	2007	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√		
欧洲	戈蓝	2007	仪表	√	√	√	√	√	√		
欧洲	戈蓝	2008	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP01B, SP035, SP01E, SP00A, SP008	
欧洲	戈蓝	2008	晶片防盗装置	√	√	√	√	√	√	SP02E, SP02D, SP018, SP00A, SP008	
欧洲	戈蓝	2008	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	√	√	SP035, SP041	
欧洲	戈蓝	2008	自动巡航	√	√	√	√		√		
欧洲	戈蓝	2008	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√		
欧洲	戈蓝	2008	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		
欧洲	戈蓝	2008	空调	√	√	√	√	√	√		
欧洲	戈蓝	2008	简易线路系统	√	√	√	√	NULL	√		
欧洲	戈蓝	2008	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√		
欧洲	戈蓝	2008	仪表	√	√	√	√	√	√		
欧洲	1200 (k6#, k7#)	2005	多点式燃油喷射	√	√	√	√	NULL	√		
欧洲	1200 (k6#, k7#)	2005	晶片防盗装置	√	√	√	√	NULL	√		
欧洲	1200 (k6#, k7#)	2005	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	NULL	√		
欧洲	1200 (k6#, k7#)	2005	srs-安全气囊	√	√	√	√	NULL	√		
欧洲	1200 (k6#, k7#)	2005	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	NULL	√		

欧洲	1200 (k6#, k7#)	2006	多点式燃油喷射	√	√	√	√	NULL	√		
欧洲	1200 (k6#, k7#)	2006	晶片防盗装置	√	√	√	√	NULL	√		
欧洲	1200 (k6#, k7#)	2006	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	NULL	√		
欧洲	1200 (k6#, k7#)	2006	srs-安全气囊	√	√	√	√	NULL	√		
欧洲	1200 (k6#, k7#)	2006	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	NULL	√		
欧洲	1200 (k6#, k7#)	2005	空调	√	√	√	√	NULL	√		
欧洲	1200 (k6#, k7#)	2006	空调	√	√	√	√	NULL	√		
欧洲	帕杰罗劲畅 (k9#)	2005	多点式燃油喷射	√	√	√	√	NULL	√		
欧洲	帕杰罗劲畅 (k9#)	2005	晶片防盗装置	√	√	√	√	NULL	√		
欧洲	帕杰罗劲畅 (k9#)	2005	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	NULL	√		
欧洲	帕杰罗劲畅 (k9#)	2005	srs-安全气囊	√	√	√	√	NULL	√		
欧洲	帕杰罗劲畅 (k9#)	2005	空调	√	√	√	√	NULL	√		
欧洲	帕杰罗劲畅 (k9#)	2005	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	NULL	√		
欧洲	帕杰罗劲畅 (k9#)	2006	多点式燃油喷射	√	√	√	√	NULL	√		
欧洲	帕杰罗劲畅 (k9#)	2006	晶片防盗装置	√	√	√	√	NULL	√		
欧洲	帕杰罗劲畅 (k9#)	2006	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	NULL	√		
欧洲	帕杰罗劲畅 (k9#)	2006	srs-安全气囊	√	√	√	√	NULL	√		
欧洲	帕杰罗劲畅 (k9#)	2006	空调	√	√	√	√	NULL	√		
欧洲	帕杰罗劲畅 (k9#)	2006	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	NULL	√		
欧洲	帕杰罗劲畅 (k9#)	2007	多点式燃油喷射	√	√	√	√	NULL	√		
欧洲	帕杰罗劲畅 (k9#)	2007	晶片防盗装置	√	√	√	√	NULL	√		
欧洲	帕杰罗劲畅 (k9#)	2007	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	NULL	√		
欧洲	帕杰罗劲畅 (k9#)	2007	srs-安全气囊	√	√	√	√	NULL	√		
欧洲	帕杰罗劲畅 (k9#)	2007	空调	√	√	√	√	NULL	√		
欧洲	帕杰罗劲畅 (k9#)	2007	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	NULL	√		
欧洲	帕杰罗劲畅 (k9#)	2008	多点式燃油喷射	√	√	√	√	NULL	√		

欧洲	帕杰罗劲畅 (k9#)	2008	晶片防盗装置	√	√	√	√	NULL	√		
欧洲	帕杰罗劲畅 (k9#)	2008	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	NULL	√		
欧洲	帕杰罗劲畅 (k9#)	2008	srs-安全气囊	√	√	√	√	NULL	√		
欧洲	帕杰罗劲畅 (k9#)	2008	空调	√	√	√	√	NULL	√		
欧洲	帕杰罗劲畅 (k9#)	2008	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	NULL	√		
欧洲	帕杰罗劲畅 (k9#)	2005	自动巡航	√	√	√	√	NULL	√		
欧洲	帕杰罗劲畅 (k9#)	2006	自动巡航	√	√	√	√	NULL	√		
欧洲	帕杰罗劲畅 (k9#)	2007	自动巡航	√	√	√	√	NULL	√		
欧洲	帕杰罗劲畅 (k9#)	2008	自动巡航	√	√	√	√	NULL	√		
欧洲	帕杰罗劲畅 (k9#)	2005	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	NULL	√		
欧洲	帕杰罗劲畅 (k9#)	2006	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	NULL	√		
欧洲	帕杰罗劲畅 (k9#)	2007	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	NULL	√		
欧洲	帕杰罗劲畅 (k9#)	2008	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	NULL	√		
欧洲	1200 (ka#, kb#)	2010	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP027, SP027, SP027, SP027, SP026, SP026, SP029, SP036, SP041, SP025, SP00A, SP008	
欧洲	1200 (ka#, kb#)	2010	晶片防盗装置	√	√	√	√	√	√	SP02E, SP02D, SP018, SP00A, SP008	
欧洲	1200 (ka#, kb#)	2010	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√		
欧洲	1200 (ka#, kb#)	2010	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		
欧洲	1200 (ka#, kb#)	2010	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP031, SP032, SP04C, SP04D, SP04E	

欧洲	1200 (ka#, kb#)	2010	lin	√	√	√	√				
欧洲	1200 (ka#, kb#)	2011	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP027, SP027, SP027, SP027, SP027, SP026, SP026, SP026, SP029, SP036, SP041, SP025, SP00A, SP008	
欧洲	1200 (ka#, kb#)	2011	晶片防盗装置	√	√	√	√	√	√	SP02E, SP001, SP02D, SP018, SP00A, SP008	
欧洲	1200 (ka#, kb#)	2011	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动 稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√		
欧洲	1200 (ka#, kb#)	2011	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		
欧洲	1200 (ka#, kb#)	2011	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP031, SP032, SP04C, SP04D, SP04E	
欧洲	1200 (ka#, kb#)	2011	lin	√	√	√	√				
欧洲	1200 (ka#, kb#)	2012	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP027, SP027, SP027, SP027, SP027, SP026, SP026, SP026, SP029, SP036, SP041, SP025, SP00A, SP008	
欧洲	1200 (ka#, kb#)	2012	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP027, SP027, SP027, SP027, SP027, SP026, SP026, SP026, SP029, SP012, SP036, SP041, SP025, SP00A, SP008	
欧洲	1200 (ka#, kb#)	2012	晶片防盗装置	√	√	√	√	√	√	SP02E, SP001, SP02D, SP018, SP00A, SP008	
欧洲	1200 (ka#, kb#)	2012	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动 稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√		
欧洲	1200 (ka#, kb#)	2012	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		

欧洲	1200 (ka#, kb#)	2012	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP031, SP032, SP04C, SP04D, SP04E	
欧洲	1200 (ka#, kb#)	2012	lin	√	√	√	√				
欧洲	1200 (ka#, kb#)	2013	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP027, SP027, SP027, SP027, SP027, SP026, SP026, SP026, SP029, SP036, SP041, SP025, SP00A, SP008	
欧洲	1200 (ka#, kb#)	2013	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP027, SP027, SP027, SP027, SP027, SP026, SP026, SP026, SP029, SP012, SP036, SP041, SP025, SP00A, SP008	
欧洲	1200 (ka#, kb#)	2013	晶片防盗装置	√	√	√	√	√	√	SP02E, SP001, SP02D, SP018, SP00A, SP008	
欧洲	1200 (ka#, kb#)	2013	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动 稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√		
欧洲	1200 (ka#, kb#)	2013	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		
欧洲	1200 (ka#, kb#)	2013	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP031, SP032, SP04C, SP04D, SP04E	
欧洲	1200 (ka#, kb#)	2013	lin	√	√	√	√				
欧洲	1200 (ka#, kb#)	2014	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP027, SP027, SP027, SP027, SP027, SP026, SP026, SP026, SP029, SP036, SP041, SP025, SP00A, SP008	
欧洲	1200 (ka#, kb#)	2014	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP027, SP027, SP027, SP027, SP027, SP026,	

欧洲	1200 (ka#, kb#)	2014	晶片防盗装置	√	√	√	√	√	√	SP02E, SP001, SP02D, SP018, SP00A, SP008	
欧洲	1200 (ka#, kb#)	2014	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动 稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√		
欧洲	1200 (ka#, kb#)	2014	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		
欧洲	1200 (ka#, kb#)	2014	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP031, SP032, SP04C, SP04D, SP04E	
欧洲	1200 (ka#, kb#)	2014	lin	√	√	√	√				
欧洲	1200 (ka#, kb#)	2015	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP027, SP027, SP027, SP027, SP027, SP026, SP026, SP026, SP029, SP036, SP041, SP025, SP00A, SP008	
欧洲	1200 (ka#, kb#)	2015	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP027, SP027, SP027, SP027, SP027, SP026, SP026, SP026, SP029, SP012, SP036, SP041, SP025, SP00A, SP008	
欧洲	1200 (ka#, kb#)	2015	晶片防盗装置	√	√	√	√	√	√	SP02E, SP001, SP02D, SP018, SP00A, SP008	
欧洲	1200 (ka#, kb#)	2015	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动 稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√		
欧洲	1200 (ka#, kb#)	2015	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		
欧洲	1200 (ka#, kb#)	2015	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP031, SP032, SP04C, SP04D, SP04E	
欧洲	1200 (ka#, kb#)	2015	lin	√	√	√	√				

欧洲	1200 (ka#, kb#)	2007	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP027, SP027, SP027, SP027, SP027, SP026, SP026, SP026, SP029, SP036, SP041, SP025, SP00A SP008	
欧洲	1200 (ka#, kb#)	2007	晶片防盗装置	√	√	√	√	√	√	SP02E, SP02D, SP018, SP00A, SP008	
欧洲	1200 (ka#, kb#)	2007	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动 稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√		
欧洲	1200 (ka#, kb#)	2007	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		
欧洲	1200 (ka#, kb#)	2007	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP031, SP032, SP04C, SP04D, SP04E	
欧洲	1200 (ka#, kb#)	2007	lin	√	√	√	√				
欧洲	1200 (ka#, kb#)	2009	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP027, SP027, SP027, SP027, SP027, SP026, SP026, SP026, SP029, SP036, SP041, SP025, SP00A SP008	
欧洲	1200 (ka#, kb#)	2009	晶片防盗装置	√	√	√	√	√	√	SP02E, SP02D, SP018, SP00A, SP008	
欧洲	1200 (ka#, kb#)	2009	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动 稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√		
欧洲	1200 (ka#, kb#)	2009	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		
欧洲	1200 (ka#, kb#)	2009	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP031, SP032, SP04C, SP04D, SP04E	
欧洲	1200 (ka#, kb#)	2009	lin	√	√	√	√				
欧洲	1200 (ka#, kb#)	2012	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动 稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP034	
欧洲	1200 (ka#, kb#)	2012	转向角传感器	√	√	√	√		√	SP03A	

欧洲	1200 (ka#, kb#)	2013	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP034	
欧洲	1200 (ka#, kb#)	2013	转向角传感器	√	√	√	√		√	SP03A	
欧洲	1200 (ka#, kb#)	2014	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP034	
欧洲	1200 (ka#, kb#)	2014	转向角传感器	√	√	√	√		√	SP03A	
欧洲	1200 (ka#, kb#)	2007	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	√	√	SP035, SP041	
欧洲	1200 (ka#, kb#)	2009	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	√	√	SP035, SP041	
欧洲	1200 (ka#, kb#)	2010	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	√	√	SP035, SP041	
欧洲	1200 (ka#, kb#)	2011	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	√	√	SP035, SP041	
欧洲	1200 (ka#, kb#)	2012	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	√	√	SP035, SP041	
欧洲	1200 (ka#, kb#)	2013	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	√	√	SP035, SP041	
欧洲	1200 (ka#, kb#)	2014	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	√	√	SP035, SP041	
欧洲	1200 (ka#, kb#)	2015	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP034	
欧洲	1200 (ka#, kb#)	2015	转向角传感器	√	√	√	√		√	SP03A	
欧洲	1200 (ka#, kb#)	2015	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	√	√	SP035, SP041	
欧洲	1200 (ka#, kb#)	2007	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP034	
欧洲	1200 (ka#, kb#)	2007	空调	√	√	√	√	√	√		
欧洲	1200 (ka#, kb#)	2007	显示屏	√	√	√	√	NULL	√		
欧洲	1200 (ka#, kb#)	2007	转向角传感器	√	√	√	√		√	SP03A	
欧洲	1200 (ka#, kb#)	2009	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP034	
欧洲	1200 (ka#, kb#)	2009	空调	√	√	√	√	√	√		
欧洲	1200 (ka#, kb#)	2009	显示屏	√	√	√	√	NULL	√		

欧洲	1200 (ka#, kb#)	2009	转向角传感器	√	√	√	√		√	SP03A	
欧洲	1200 (ka#, kb#)	2010	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP034	
欧洲	1200 (ka#, kb#)	2010	空调	√	√	√	√	√	√		
欧洲	1200 (ka#, kb#)	2010	显示屏	√	√	√	√	NULL	√		
欧洲	1200 (ka#, kb#)	2010	转向角传感器	√	√	√	√		√	SP03A	
欧洲	1200 (ka#, kb#)	2011	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP034	
欧洲	1200 (ka#, kb#)	2011	空调	√	√	√	√	√	√		
欧洲	1200 (ka#, kb#)	2011	显示屏	√	√	√	√	NULL	√		
欧洲	1200 (ka#, kb#)	2011	转向角传感器	√	√	√	√		√	SP03A	
欧洲	1200 (ka#, kb#)	2012	空调	√	√	√	√	√	√		
欧洲	1200 (ka#, kb#)	2012	显示屏	√	√	√	√	NULL	√		
欧洲	1200 (ka#, kb#)	2013	空调	√	√	√	√	√	√		
欧洲	1200 (ka#, kb#)	2013	显示屏	√	√	√	√	NULL	√		
欧洲	1200 (ka#, kb#)	2014	空调	√	√	√	√	√	√		
欧洲	1200 (ka#, kb#)	2014	显示屏	√	√	√	√	NULL	√		
欧洲	1200 (ka#, kb#)	2015	空调	√	√	√	√	√	√		
欧洲	1200 (ka#, kb#)	2015	显示屏	√	√	√	√	NULL	√		
欧洲	格蓝迪	2004	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
欧洲	格蓝迪	2004	晶片防盗装置	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
欧洲	格蓝迪	2004	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合变速箱	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
欧洲	格蓝迪	2004	分动箱/es4	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
欧洲	格蓝迪	2004	补助防滑系统 / 稳定性控制	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
欧洲	格蓝迪	2004	自动巡航	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
欧洲	格蓝迪	2004	电子调节悬挂系统	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
欧洲	格蓝迪	2004	四轮转向系统 / 电子动力转向	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
欧洲	格蓝迪	2004	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
欧洲	格蓝迪	2004	液压控制辅助功能	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A

欧洲	格蓝迪	2004	主动偏航控制系统/主动中央差速器	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
欧洲	格蓝迪	2004	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
欧洲	格蓝迪	2004	空调	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
欧洲	亦歌	2004	预览距离	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
欧洲	格蓝迪	2004	简易线路系统	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
欧洲	格蓝迪	2004	路线保持	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
欧洲	格蓝迪	2004	前后监视器	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
欧洲	格蓝迪	2004	mics	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
欧洲	格蓝迪	2004	距离警告	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
欧洲	格蓝迪	2004	开顶	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
欧洲	格蓝迪	2004	空调逆变器	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
欧洲	格蓝迪	2004	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
欧洲	格蓝迪	2004	轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
欧洲	格蓝迪	2004	摄影机	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
欧洲	格蓝迪	2004	仪表	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
欧洲	格蓝迪	2004	显示屏	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
欧洲	格蓝迪	2004	转向角传感器	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
欧洲	格蓝迪	2004	4 轮驱动	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
欧洲	格蓝迪	2004	动力门	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
欧洲	格蓝迪	2004	无钥匙操作	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
欧洲	格蓝迪	2006	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√		
欧洲	格蓝迪	2006	晶片防盗装置	√	√	√	√	√	√		
欧洲	格蓝迪	2006	自动巡航	√	√	√	√	NULL	√		
欧洲	格蓝迪	2006	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	NULL	√		
欧洲	格蓝迪	2006	srs-安全气囊	√	√	√	√	NULL	√		
欧洲	格蓝迪	2006	空调	√	√	√	√	NULL	√		
欧洲	格蓝迪	2006	简易线路系统	√	√	√	√	NULL	√		
欧洲	格蓝迪	2006	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	NULL	√		
欧洲	格蓝迪	2006	仪表	√	√	√	√	NULL	√		

欧洲	格蓝迪	2006	显示屏	√	√	√	√	NULL	√		
欧洲	格蓝迪	2006	转向角传感器	√	√	√	√	NULL	√		
欧洲	格蓝迪	2008	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√		
欧洲	格蓝迪	2008	晶片防盗装置	√	√	√	√	√	√		
欧洲	格蓝迪	2008	自动巡航	√	√	√	√	NULL	√		
欧洲	格蓝迪	2008	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	NULL	√		
欧洲	格蓝迪	2008	srs-安全气囊	√	√	√	√	NULL	√		
欧洲	格蓝迪	2008	空调	√	√	√	√	NULL	√		
欧洲	格蓝迪	2008	简易线路系统	√	√	√	√	NULL	√		
欧洲	格蓝迪	2008	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	NULL	√		
欧洲	格蓝迪	2008	仪表	√	√	√	√		√		
欧洲	格蓝迪	2008	显示屏	√	√	√	√	NULL	√		
欧洲	格蓝迪	2008	转向角传感器	√	√	√	√	NULL	√		
欧洲	格蓝迪	2009	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√		
欧洲	格蓝迪	2009	晶片防盗装置	√	√	√	√	√	√		
欧洲	格蓝迪	2009	自动巡航	√	√	√	√	NULL	√		
欧洲	格蓝迪	2009	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	NULL	√		
欧洲	格蓝迪	2009	srs-安全气囊	√	√	√	√	NULL	√		
欧洲	格蓝迪	2009	空调	√	√	√	√	NULL	√		
欧洲	格蓝迪	2009	简易线路系统	√	√	√	√	NULL	√		
欧洲	格蓝迪	2009	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	NULL	√		
欧洲	格蓝迪	2009	仪表	√	√	√	√		√		
欧洲	格蓝迪	2009	显示屏	√	√	√	√	NULL	√		
欧洲	格蓝迪	2009	转向角传感器	√	√	√	√	NULL	√		
欧洲	格蓝迪	2010	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√		
欧洲	格蓝迪	2010	晶片防盗装置	√	√	√	√	√	√		
欧洲	格蓝迪	2010	自动巡航	√	√	√	√	NULL	√		

欧洲	格蓝迪	2010	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	NULL	√		
欧洲	格蓝迪	2010	srs-安全气囊	√	√	√	√	NULL	√		
欧洲	格蓝迪	2010	空调	√	√	√	√	NULL	√		
欧洲	格蓝迪	2010	简易线路系统	√	√	√	√	NULL	√		
欧洲	格蓝迪	2010	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	NULL	√		
欧洲	格蓝迪	2010	仪表	√	√	√	√		√		
欧洲	格蓝迪	2010	显示屏	√	√	√	√	NULL	√		
欧洲	格蓝迪	2010	转向角传感器	√	√	√	√	NULL	√		
欧洲	格蓝迪	2006	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	NULL	√		
欧洲	格蓝迪	2008	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	NULL	√		
欧洲	格蓝迪	2009	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	NULL	√		
欧洲	格蓝迪	2010	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	NULL	√		
欧洲	格蓝迪	2006	晶片防盗装置	√	√	√	√	√	√	SP02E, SP02D, SP018, SP00A, SP008	
欧洲	格蓝迪	2008	晶片防盗装置	√	√	√	√	√	√	SP02E, SP02D, SP018, SP00A, SP008	
欧洲	格蓝迪	2009	晶片防盗装置	√	√	√	√	√	√	SP02E, SP02D, SP018, SP00A, SP008	
欧洲	格蓝迪	2010	晶片防盗装置	√	√	√	√	√	√	SP02E, SP02D, SP018, SP00A, SP008	
欧洲	1300	2005	srs-安全气囊	√	√	√	√	NULL	√		
欧洲	帕杰罗/蒙特罗 (v6#, v7#)	2005	多点式燃油喷射	√	√	√	√	NULL	√		
欧洲	帕杰罗/蒙特罗 (v6#, v7#)	2005	晶片防盗装置	√	√	√	√	NULL	√		
欧洲	帕杰罗/蒙特罗 (v6#, v7#)	2005	分动箱/es4	√	√	√	√	NULL	√		
欧洲	帕杰罗/蒙特罗 (v6#, v7#)	2005	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	NULL	√		
欧洲	帕杰罗/蒙特罗 (v6#, v7#)	2005	液压控制辅助功能	√	√	√	√	NULL	√		
欧洲	帕杰罗/蒙特罗 (v6#, v7#)	2005	srs-安全气囊	√	√	√	√	NULL	√		

欧洲	帕杰罗/蒙特罗 (v6#, v7#)	2005	简易线路系统	√	√	√	√	NULL	√		
欧洲	帕杰罗/蒙特罗 (v6#, v7#)	2006	多点式燃油喷射	√	√	√	√	NULL	√		
欧洲	帕杰罗/蒙特罗 (v6#, v7#)	2006	晶片防盗装置	√	√	√	√	NULL	√		
欧洲	帕杰罗/蒙特罗 (v6#, v7#)	2006	分动箱/es4	√	√	√	√	NULL	√		
欧洲	帕杰罗/蒙特罗 (v6#, v7#)	2006	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	NULL	√		
欧洲	帕杰罗/蒙特罗 (v6#, v7#)	2006	液压控制辅助功能	√	√	√	√	NULL	√		
欧洲	帕杰罗/蒙特罗 (v6#, v7#)	2006	srs-安全气囊	√	√	√	√	NULL	√		
欧洲	帕杰罗/蒙特罗 (v6#, v7#)	2006	简易线路系统	√	√	√	√	NULL	√		
欧洲	帕杰罗/蒙特罗 (v6#, v7#)	2005	空调	√	√	√	√	NULL	√		
欧洲	帕杰罗/蒙特罗 (v6#, v7#)	2006	空调	√	√	√	√	NULL	√		
欧洲	帕杰罗/蒙特罗 (v6#, v7#)	2005	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	NULL	√		
欧洲	帕杰罗/蒙特罗 (v6#, v7#)	2005	自动巡航	√	√	√	√	NULL	√		
欧洲	帕杰罗/蒙特罗 (v6#, v7#)	2006	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	NULL	√		
欧洲	帕杰罗/蒙特罗 (v6#, v7#)	2006	补助防滑系统 / 稳定性控制	√	√	√	√	NULL	√		
欧洲	帕杰罗/蒙特罗 (v6#, v7#)	2006	自动巡航	√	√	√	√	NULL	√		
欧洲	帕杰罗/蒙特罗 (v8#, v9#)	2007	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP035, SP01E, SP008, SP00A	
欧洲	帕杰罗/蒙特罗 (v8#, v9#)	2007	晶片防盗装置	√	√	√	√	√	√		
欧洲	帕杰罗/蒙特罗 (v8#, v9#)	2007	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	√	√	SP035, SP041	
欧洲	帕杰罗/蒙特罗 (v8#, v9#)	2007	分动箱/es4	√	√	√	√	NULL	√		
欧洲	帕杰罗/蒙特罗 (v8#, v9#)	2007	自动巡航	√	√	√	√		√		
欧洲	帕杰罗/蒙特罗 (v8#, v9#)	2007	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	NULL	√		
欧洲	帕杰罗/蒙特罗 (v8#, v9#)	2007	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		
欧洲	帕杰罗/蒙特罗 (v8#, v9#)	2007	空调	√	√	√	√	√	√		
欧洲	帕杰罗/蒙特罗 (v8#, v9#)	2007	简易线路系统	√	√	√	√	NULL	√		
欧洲	帕杰罗/蒙特罗 (v8#, v9#)	2007	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	NULL	√		
欧洲	帕杰罗/蒙特罗 (v8#, v9#)	2007	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C	
欧洲	帕杰罗/蒙特罗 (v8#, v9#)	2007	显示屏	√	√	√	√	NULL	√		

欧洲	帕杰罗/蒙特罗 (v8#, v9#)	2012	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP035, SP01E, SP008, SP00A	
欧洲	帕杰罗/蒙特罗 (v8#, v9#)	2012	晶片防盗装置	√	√	√	√	√	√		
欧洲	帕杰罗/蒙特罗 (v8#, v9#)	2012	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合变速箱	√	√	√	√	√	√	SP035, SP041	
欧洲	帕杰罗/蒙特罗 (v8#, v9#)	2012	分动箱/es4	√	√	√	√	√	√		
欧洲	帕杰罗/蒙特罗 (v8#, v9#)	2012	自动巡航	√	√	√	√		√		
欧洲	帕杰罗/蒙特罗 (v8#, v9#)	2012	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	NULL	√		
欧洲	帕杰罗/蒙特罗 (v8#, v9#)	2012	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		
欧洲	帕杰罗/蒙特罗 (v8#, v9#)	2012	空调	√	√	√	√	√	√		
欧洲	帕杰罗/蒙特罗 (v8#, v9#)	2012	简易线路系统	√	√	√	√	NULL	√		
欧洲	帕杰罗/蒙特罗 (v8#, v9#)	2012	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	NULL	√		
欧洲	帕杰罗/蒙特罗 (v8#, v9#)	2012	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C	
欧洲	帕杰罗/蒙特罗 (v8#, v9#)	2012	显示屏	√	√	√	√	NULL	√		
欧洲	帕杰罗/蒙特罗 (v8#, v9#)	2012	can/lin/sws 转换器	√	√	√	√	√	√	SP04C, SP04D	
欧洲	帕杰罗/蒙特罗 (v8#, v9#)	2011	lin	√	√	√	√			SP038	
欧洲	帕杰罗/蒙特罗 (v8#, v9#)	2007	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP027, SP027, SP027, SP027, SP026, SP026, SP026, SP029, SP036, SP041, SP025, SP00A SP008	
欧洲	帕杰罗/蒙特罗 (v8#, v9#)	2007	晶片防盗装置	√	√	√	√	√	√	SP02E, SP018, SP00A, SP008	
欧洲	帕杰罗/蒙特罗 (v8#, v9#)	2008	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP027, SP027, SP027, SP027, SP026, SP026, SP026, SP029, SP036, SP041, SP025, SP00A SP008	

欧洲	帕杰罗/蒙特罗 (v8#, v9#)	2008	晶片防盗装置	√	√	√	√	√	√	SP02E, SP018, SP00A, SP008	
欧洲	帕杰罗/蒙特罗 (v8#, v9#)	2009	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP027, SP027, SP027, SP027, SP027, SP026, SP026, SP026, SP029, SP036, SP041, SP025, SP00A SP008	
欧洲	帕杰罗/蒙特罗 (v8#, v9#)	2009	晶片防盗装置	√	√	√	√	√	√	SP02E, SP018, SP00A, SP008	
欧洲	帕杰罗/蒙特罗 (v8#, v9#)	2010	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP027, SP027, SP027, SP027, SP027, SP026, SP026, SP026, SP029, SP036, SP041, SP025, SP00A SP008	
欧洲	帕杰罗/蒙特罗 (v8#, v9#)	2010	晶片防盗装置	√	√	√	√	√	√	SP02E, SP018, SP00A, SP008	
欧洲	帕杰罗/蒙特罗 (v8#, v9#)	2007	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP027, SP027, SP027, SP027, SP027, SP026, SP026, SP026, SP029, SP012, SP036, SP041, SP025, SP00A, SP008	
欧洲	帕杰罗/蒙特罗 (v8#, v9#)	2008	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP027, SP027, SP027, SP027, SP027, SP026,	
欧洲	帕杰罗/蒙特罗 (v8#, v9#)	2009	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	√	√	SP035	
欧洲	帕杰罗/蒙特罗 (v8#, v9#)	2010	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	√	√	SP035	

欧洲	帕杰罗/蒙特罗 (v8#, v9#)	2009	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP027, SP027, SP027, SP027, SP027, SP026, SP026, SP026, SP029, SP012, SP036, SP041, SP025, SP00A, SP008	
欧洲	帕杰罗/蒙特罗 (v8#, v9#)	2010	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP027, SP027, SP027, SP027, SP027, SP026, SP026, SP026, SP029, SP012, SP036, SP041, SP025, SP00A, SP008	
欧洲	帕杰罗/蒙特罗 (v8#, v9#)	2011	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP027, SP027, SP027, SP027, SP027, SP026, SP026, SP026, SP029, SP012, SP036, SP041, SP025, SP00A, SP008	
欧洲	帕杰罗/蒙特罗 (v8#, v9#)	2011	晶片防盗装置	√	√	√	√	√	√	SP02E, SP018, SP00A, SP008	
欧洲	帕杰罗/蒙特罗 (v8#, v9#)	2012	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP027, SP027, SP027, SP027, SP027, SP026, SP026, SP026, SP029, SP012, SP036, SP041, SP025, SP00A, SP008	
欧洲	帕杰罗/蒙特罗 (v8#, v9#)	2012	晶片防盗装置	√	√	√	√	√	√	SP02E, SP018, SP00A, SP008	
欧洲	帕杰罗/蒙特罗 (v8#, v9#)	2012	lin	√	√	√	√			SP038	

欧洲	帕杰罗/蒙特罗 (v8#, v9#)	2013	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP027, SP027, SP027, SP027, SP027, SP026, SP026, SP026, SP029, SP012, SP036, SP041, SP025, SP00A, SP008	
欧洲	帕杰罗/蒙特罗 (v8#, v9#)	2013	晶片防盗装置	√	√	√	√	√	√	SP02E, SP018, SP00A, SP008	
欧洲	帕杰罗/蒙特罗 (v8#, v9#)	2013	分动箱/es4	√	√	√	√	√	√		
欧洲	帕杰罗/蒙特罗 (v8#, v9#)	2013	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动 稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	NULL	√		
欧洲	帕杰罗/蒙特罗 (v8#, v9#)	2013	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		
欧洲	帕杰罗/蒙特罗 (v8#, v9#)	2013	空调	√	√	√	√	√	√		
欧洲	帕杰罗/蒙特罗 (v8#, v9#)	2013	简易线路系统	√	√	√	√	NULL	√		
欧洲	帕杰罗/蒙特罗 (v8#, v9#)	2013	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	NULL	√		
欧洲	帕杰罗/蒙特罗 (v8#, v9#)	2013	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C	
欧洲	帕杰罗/蒙特罗 (v8#, v9#)	2013	显示屏	√	√	√	√	NULL	√		
欧洲	帕杰罗/蒙特罗 (v8#, v9#)	2013	lin	√	√	√	√			SP038	
欧洲	帕杰罗/蒙特罗 (v8#, v9#)	2013	can/lin/sws 转换器	√	√	√	√	√	√	SP04C, SP04D	
欧洲	帕杰罗/蒙特罗 (v8#, v9#)	2014	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP027, SP027, SP027, SP027, SP027, SP026, SP026, SP026, SP029, SP012, SP036, SP041, SP025, SP00A, SP008	
欧洲	帕杰罗/蒙特罗 (v8#, v9#)	2014	晶片防盗装置	√	√	√	√	√	√	SP02E, SP018, SP00A, SP008	
欧洲	帕杰罗/蒙特罗 (v8#, v9#)	2014	分动箱/es4	√	√	√	√	√	√		
欧洲	帕杰罗/蒙特罗 (v8#, v9#)	2014	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动 稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	NULL	√		
欧洲	帕杰罗/蒙特罗 (v8#, v9#)	2014	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		

欧洲	帕杰罗/蒙特罗 (v8#, v9#)	2014	空调	√	√	√	√	√	√		
欧洲	帕杰罗/蒙特罗 (v8#, v9#)	2014	简易线路系统	√	√	√	√	NULL	√		
欧洲	帕杰罗/蒙特罗 (v8#, v9#)	2014	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	NULL	√		
欧洲	帕杰罗/蒙特罗 (v8#, v9#)	2014	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C	
欧洲	帕杰罗/蒙特罗 (v8#, v9#)	2014	显示屏	√	√	√	√	NULL	√		
欧洲	帕杰罗/蒙特罗 (v8#, v9#)	2014	lin	√	√	√	√			SP038	
欧洲	帕杰罗/蒙特罗 (v8#, v9#)	2014	can/lin/sws 转换器	√	√	√	√	√	√	SP04C, SP04D	
欧洲	帕杰罗/蒙特罗 (v8#, v9#)	2015	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP027, SP027, SP027, SP027, SP027, SP026,	
欧洲	帕杰罗/蒙特罗 (v8#, v9#)	2015	晶片防盗装置	√	√	√	√	√	√	SP02E, SP018, SP00A, SP008	
欧洲	帕杰罗/蒙特罗 (v8#, v9#)	2015	分动箱/es4	√	√	√	√	√	√		
欧洲	帕杰罗/蒙特罗 (v8#, v9#)	2015	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	NULL	√		
欧洲	帕杰罗/蒙特罗 (v8#, v9#)	2015	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		
欧洲	帕杰罗/蒙特罗 (v8#, v9#)	2015	空调	√	√	√	√	√	√		
欧洲	帕杰罗/蒙特罗 (v8#, v9#)	2015	简易线路系统	√	√	√	√	NULL	√		
欧洲	帕杰罗/蒙特罗 (v8#, v9#)	2015	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	NULL	√		
欧洲	帕杰罗/蒙特罗 (v8#, v9#)	2015	轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP044, SP043, SP045	
欧洲	帕杰罗/蒙特罗 (v8#, v9#)	2015	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C	
欧洲	帕杰罗/蒙特罗 (v8#, v9#)	2015	显示屏	√	√	√	√	NULL	√		
欧洲	帕杰罗/蒙特罗 (v8#, v9#)	2015	lin	√	√	√	√			SP038	
欧洲	帕杰罗/蒙特罗 (v8#, v9#)	2015	远光自动控制系统	√	√	√	√	√	√	SP041	
欧洲	帕杰罗/蒙特罗 (v8#, v9#)	2015	can/lin/sws 转换器	√	√	√	√	√	√	SP04C, SP04D	
欧洲	帕杰罗/蒙特罗 (v8#, v9#)	2011	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合变速箱	√	√	√	√	√	√	SP035	
欧洲	帕杰罗/蒙特罗 (v8#, v9#)	2012	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合变速箱	√	√	√	√	√	√	SP035	
欧洲	帕杰罗/蒙特罗 (v8#, v9#)	2013	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合变速箱	√	√	√	√	√	√	SP035	

欧洲	帕杰罗/蒙特罗 (v8#, v9#)	2017	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP027, SP027, SP027, SP027, SP027, SP026, SP026, SP026, SP029, SP012, SP036, SP041, SP025, SP00A, SP008	
欧洲	帕杰罗/蒙特罗 (v8#, v9#)	2017	晶片防盗装置	√	√	√	√	√	√	SP02E, SP018, SP00A, SP008	
欧洲	帕杰罗/蒙特罗 (v8#, v9#)	2017	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合 变速箱	√	√	√	√	√	√	SP035	
欧洲	帕杰罗/蒙特罗 (v8#, v9#)	2017	分动箱/es4	√	√	√	√	√	√		
欧洲	帕杰罗/蒙特罗 (v8#, v9#)	2017	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动 稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	NULL	√		
欧洲	帕杰罗/蒙特罗 (v8#, v9#)	2017	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		
欧洲	帕杰罗/蒙特罗 (v8#, v9#)	2017	空调	√	√	√	√	√	√		
欧洲	帕杰罗/蒙特罗 (v8#, v9#)	2017	简易线路系统	√	√	√	√	NULL	√		
欧洲	帕杰罗/蒙特罗 (v8#, v9#)	2017	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	NULL	√		
欧洲	帕杰罗/蒙特罗 (v8#, v9#)	2017	轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP044, SP043, SP045	
欧洲	帕杰罗/蒙特罗 (v8#, v9#)	2017	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C	
欧洲	帕杰罗/蒙特罗 (v8#, v9#)	2017	显示屏	√	√	√	√	NULL	√		
欧洲	帕杰罗/蒙特罗 (v8#, v9#)	2017	音响	√	√	√	√		√		
欧洲	帕杰罗/蒙特罗 (v8#, v9#)	2017	lin	√	√	√	√			SP038	
欧洲	帕杰罗/蒙特罗 (v8#, v9#)	2017	远光自动控制系统	√	√	√	√	√	√	SP041	
欧洲	帕杰罗/蒙特罗 (v8#, v9#)	2017	can/lin/sws 转换器	√	√	√	√	√	√	SP04C, SP04D	
欧洲	帕杰罗/蒙特罗 (v8#, v9#)	2011	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP027, SP027, SP027, SP027, SP027, SP026,	
欧洲	帕杰罗/蒙特罗 (v8#, v9#)	2012	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP027, SP027, SP027, SP027, SP027, SP026, SP026, SP026, SP029, SP036, SP041, SP025, SP00A, SP008	

欧洲	帕杰罗/蒙特罗 (v8#, v9#)	2013	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP027, SP027, SP027, SP027, SP027, SP026, SP026, SP026, SP029, SP036, SP041, SP025, SP00A, SP008	
欧洲	帕杰罗/蒙特罗 (v8#, v9#)	2014	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP027, SP027, SP027, SP027, SP027, SP026, SP026, SP026, SP029, SP036, SP041, SP025, SP00A, SP008	
欧洲	帕杰罗/蒙特罗 (v8#, v9#)	2015	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP027, SP027, SP027, SP027, SP027, SP026, SP026, SP026, SP029, SP036, SP041, SP025, SP00A, SP008	
欧洲	帕杰罗/蒙特罗 (v8#, v9#)	2016	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP027, SP027, SP027, SP027, SP027, SP026, SP026, SP026, SP029, SP036, SP041, SP025, SP00A, SP008	
欧洲	帕杰罗/蒙特罗 (v8#, v9#)	2017	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP027, SP027, SP027, SP027, SP027, SP026, SP026, SP026, SP029, SP036, SP041, SP025, SP00A, SP008	

欧洲	帕杰罗/蒙特罗 (v8#, v9#)	2018	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP027, SP027, SP027, SP027, SP027, SP026, SP026, SP026, SP029, SP036, SP041, SP025, SP00A, SP008	
欧洲	帕杰罗/蒙特罗 (v8#, v9#)	2018	晶片防盗装置	√	√	√	√	√	√	SP02E, SP018, SP00A, SP008	
欧洲	帕杰罗/蒙特罗 (v8#, v9#)	2018	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合 变速箱	√	√	√	√	√	√	SP035	
欧洲	帕杰罗/蒙特罗 (v8#, v9#)	2018	分动箱/es4	√	√	√	√	√	√		
欧洲	帕杰罗/蒙特罗 (v8#, v9#)	2018	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动 稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	NULL	√		
欧洲	帕杰罗/蒙特罗 (v8#, v9#)	2018	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		
欧洲	帕杰罗/蒙特罗 (v8#, v9#)	2018	空调	√	√	√	√	√	√		
欧洲	帕杰罗/蒙特罗 (v8#, v9#)	2018	简易线路系统	√	√	√	√	NULL	√		
欧洲	帕杰罗/蒙特罗 (v8#, v9#)	2018	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	NULL	√		
欧洲	帕杰罗/蒙特罗 (v8#, v9#)	2018	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C	
欧洲	帕杰罗/蒙特罗 (v8#, v9#)	2018	显示屏	√	√	√	√	NULL	√		
欧洲	帕杰罗/蒙特罗 (v8#, v9#)	2018	远光自动控制系统	√	√	√	√	√	√	SP041	
欧洲	帕杰罗/蒙特罗 (v8#, v9#)	2018	can/lin/sws 转换器	√	√	√	√	√	√	SP04C, SP04D	
欧洲	帕杰罗/蒙特罗 (v8#, v9#)	2019	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP027, SP027, SP027, SP027, SP027, SP026, SP026, SP026, SP029, SP036, SP041, SP025, SP00A, SP008	
欧洲	帕杰罗/蒙特罗 (v8#, v9#)	2019	晶片防盗装置	√	√	√	√	√	√	SP02E, SP018, SP00A, SP008	
欧洲	帕杰罗/蒙特罗 (v8#, v9#)	2019	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合 变速箱	√	√	√	√	√	√	SP035	
欧洲	帕杰罗/蒙特罗 (v8#, v9#)	2019	分动箱/es4	√	√	√	√	√	√		
欧洲	帕杰罗/蒙特罗 (v8#, v9#)	2019	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动 稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	NULL	√		
欧洲	帕杰罗/蒙特罗 (v8#, v9#)	2019	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		

欧洲	帕杰罗/蒙特罗 (v8#, v9#)	2018	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP027, SP027, SP027, SP027, SP027, SP026, SP026, SP026, SP029, SP012, SP036, SP041, SP025, SP00A, SP008	
欧洲	帕杰罗/蒙特罗 (v8#, v9#)	2018	轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP044, SP043, SP045	
欧洲	帕杰罗/蒙特罗 (v8#, v9#)	2018	音响	√	√	√	√		√		
欧洲	帕杰罗/蒙特罗 (v8#, v9#)	2018	lin	√	√	√	√			SP038	
欧洲	帕杰罗/蒙特罗 (v8#, v9#)	2019	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP027, SP027, SP027, SP027, SP027, SP026, SP026, SP026, SP029, SP012, SP036, SP041, SP025, SP00A, SP008	
欧洲	帕杰罗/蒙特罗 (v8#, v9#)	2019	轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP044, SP043, SP045	
欧洲	帕杰罗/蒙特罗 (v8#, v9#)	2019	lin	√	√	√	√			SP038	
欧洲	帕杰罗/蒙特罗 (v8#, v9#)	2010	液压控制辅助功能	√	√	√	√	NULL	√		
欧洲	帕杰罗/蒙特罗 (v8#, v9#)	2011	液压控制辅助功能	√	√	√	√	NULL	√		
欧洲	帕杰罗/蒙特罗 (v8#, v9#)	2013	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP035, SP01E, SP008, SP00A	
欧洲	帕杰罗/蒙特罗 (v8#, v9#)	2013	晶片防盗装置	√	√	√	√	√	√		
欧洲	帕杰罗/蒙特罗 (v8#, v9#)	2013	自动巡航	√	√	√	√		√		
欧洲	帕杰罗/蒙特罗 (v8#, v9#)	2014	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP035, SP01E, SP008, SP00A	
欧洲	帕杰罗/蒙特罗 (v8#, v9#)	2014	晶片防盗装置	√	√	√	√	√	√		
欧洲	帕杰罗/蒙特罗 (v8#, v9#)	2014	自动巡航	√	√	√	√		√		
欧洲	帕杰罗/蒙特罗 (v8#, v9#)	2015	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP035, SP01E, SP008, SP00A	
欧洲	帕杰罗/蒙特罗 (v8#, v9#)	2015	晶片防盗装置	√	√	√	√	√	√		
欧洲	帕杰罗/蒙特罗 (v8#, v9#)	2015	自动巡航	√	√	√	√		√		

欧洲	帕杰罗/蒙特罗 (v8#, v9#)	2020	自动巡航	√	√	√	√		√		
欧洲	帕杰罗/蒙特罗 (v8#, v9#)	2020	音响	√	√	√	√		√		
欧洲	帕杰罗/蒙特罗 (v8#, v9#)	2020	lin	√	√	√	√			SP038	
欧洲	帕杰罗/蒙特罗 (v8#, v9#)	2020	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP027, SP027, SP027, SP027, SP027, SP026, SP026, SP026, SP029, SP012, SP036, SP041, SP025, SP00A, SP008	
欧洲	帕杰罗/蒙特罗 (v8#, v9#)	2020	轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP044, SP043, SP045	
欧洲	colt, colt cz3 / czt	2006	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
欧洲	colt, colt cz3 / czt	2006	晶片防盗装置	√	√	√	√	√	√		
欧洲	colt, colt cz3 / czt	2006	四轮转向系统 / 电子动力转向	√	√	√	√	√	√	SP037	SP04A
欧洲	colt, colt cz3 / czt	2006	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP037	SP04A
欧洲	colt, colt cz3 / czt	2006	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP015, SP03A, SP037	SP04A
欧洲	colt, colt cz3 / czt	2006	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√	SP03D	
欧洲	colt, colt cz3 / czt	2006	空调	√	√	√	√	√	√		
欧洲	colt, colt cz3 / czt	2006	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP037, SP04C, SP04D	SP04F, SP04A
欧洲	colt, colt cz3 / czt	2006	仪表	√	√	√	√	√	√		SP04F, SP04A
欧洲	colt, colt cz3 / czt	2006	显示屏	√	√	√	√	√	√		
欧洲	colt, colt cz3 / czt	2007	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
欧洲	colt, colt cz3 / czt	2007	晶片防盗装置	√	√	√	√	√	√		
欧洲	colt, colt cz3 / czt	2007	四轮转向系统 / 电子动力转向	√	√	√	√	√	√	SP037	SP04A
欧洲	colt, colt cz3 / czt	2007	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP037	SP04A
欧洲	colt, colt cz3 / czt	2007	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP015, SP03A, SP037	SP04A

欧洲	colt, colt cz3 / czt	2007	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√	SP03D	
欧洲	colt, colt cz3 / czt	2007	空调	√	√	√	√	√	√		
欧洲	colt, colt cz3 / czt	2007	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP037, SP04C, SP04D	SP04F, SP04A
欧洲	colt, colt cz3 / czt	2007	仪表	√	√	√	√	√	√		SP04F, SP04A
欧洲	colt, colt cz3 / czt	2007	显示屏	√	√	√	√	√	√		
欧洲	colt, colt cz3 / czt	2005	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
欧洲	colt, colt cz3 / czt	2005	晶片防盗装置	√	√	√	√	√	√		
欧洲	colt, colt cz3 / czt	2005	四轮转向系统 / 电子动力转向	√	√	√	√	√	√	SP037	SP04A
欧洲	colt, colt cz3 / czt	2005	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP037	SP04A
欧洲	colt, colt cz3 / czt	2005	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP015, SP03A, SP037	SP04A
欧洲	colt, colt cz3 / czt	2005	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√	SP03D	
欧洲	colt, colt cz3 / czt	2005	空调	√	√	√	√	√	√		
欧洲	colt, colt cz3 / czt	2005	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP037, SP04C, SP04D	SP04F, SP04A
欧洲	colt, colt cz3 / czt	2005	仪表	√	√	√	√	√	√		SP04F, SP04A
欧洲	colt, colt cz3 / czt	2005	显示屏	√	√	√	√	√	√		
欧洲	colt, colt cz3 / czt	2008	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
欧洲	colt, colt cz3 / czt	2008	晶片防盗装置	√	√	√	√	√	√		
欧洲	colt, colt cz3 / czt	2008	四轮转向系统 / 电子动力转向	√	√	√	√	√	√	SP037	SP04A
欧洲	colt, colt cz3 / czt	2008	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP037	SP04A
欧洲	colt, colt cz3 / czt	2008	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP015, SP03A, SP037	SP04A
欧洲	colt, colt cz3 / czt	2008	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√	SP03D	
欧洲	colt, colt cz3 / czt	2008	空调	√	√	√	√	√	√		
欧洲	colt, colt cz3 / czt	2008	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP037, SP04C, SP04D	SP04F, SP04A
欧洲	colt, colt cz3 / czt	2008	仪表	√	√	√	√	√	√		SP04F, SP04A
欧洲	colt, colt cz3 / czt	2008	显示屏	√	√	√	√	√	√		
欧洲	colt, colt cz3 / czt	2009	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A

欧洲	colt czc	2007	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
欧洲	colt czc	2007	晶片防盗装置	√	√	√	√	√	√		
欧洲	colt czc	2007	四轮转向系统 / 电子动力转向	√	√	√	√	√	√	SP037	SP04A
欧洲	colt czc	2007	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP037	SP04A
欧洲	colt czc	2007	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP015, SP03A, SP037	SP04A
欧洲	colt czc	2007	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√	SP03D	
欧洲	colt czc	2007	空调	√	√	√	√	√	√		
欧洲	colt czc	2007	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP037, SP04C, SP04D	SP04F, SP04A
欧洲	colt czc	2007	仪表	√	√	√	√	√	√		SP04F, SP04A
欧洲	colt czc	2007	显示屏	√	√	√	√	√	√		
欧洲	colt czc	2007	硬顶 / 顶部栈架	√	√	√	√	√	√	SP036, SP01F	SP04F, SP04A
欧洲	colt czc	2008	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
欧洲	colt czc	2008	晶片防盗装置	√	√	√	√	√	√		
欧洲	colt czc	2008	四轮转向系统 / 电子动力转向	√	√	√	√	√	√	SP037	SP04A
欧洲	colt czc	2008	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP037	SP04A
欧洲	colt czc	2008	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP015, SP03A, SP037	SP04A
欧洲	colt czc	2008	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√	SP03D	
欧洲	colt czc	2008	空调	√	√	√	√	√	√		
欧洲	colt czc	2008	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP037, SP04C, SP04D	SP04F, SP04A
欧洲	colt czc	2008	仪表	√	√	√	√	√	√		SP04F, SP04A
欧洲	colt czc	2008	显示屏	√	√	√	√	√	√		
欧洲	colt czc	2008	硬顶 / 顶部栈架	√	√	√	√	√	√	SP036, SP01F	SP04F, SP04A
欧洲	colt, colt cz3 / czt	2006	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP027, SP027, SP027, SP027, SP026, SP026, SP026, SP029, SP041, SP036, SP028, SP037	SP04F, SP04A

欧洲	colt, colt cz3 / czt	2007	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP027, SP027, SP027, SP027, SP026, SP026, SP026, SP029, SP041, SP036, SP028, SP037	SP04F, SP04A
欧洲	colt, colt cz3 / czt	2008	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP027, SP027, SP027, SP027, SP026, SP026, SP026, SP029, SP041, SP036, SP028, SP037	SP04F, SP04A
欧洲	colt, colt cz3 / czt	2005	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP027, SP027, SP027, SP027, SP026, SP026,	SP04F, SP04A
欧洲	i	2007	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP035, SP01E	
欧洲	i	2007	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合 变速箱	√	√	√	√	√	√	SP035	
欧洲	i	2007	四轮转向系统 / 电子动力转向	√	√	√	√	√	√		
欧洲	i	2007	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动 稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√		
欧洲	i	2007	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		
欧洲	i	2007	空调	√	√	√	√	√	√		
欧洲	i	2007	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP031, SP032, SP04C, SP04D, SP04E	SP050, SP051
欧洲	i	2007	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C	
欧洲	i	2007	lin	√	√	√	√				
欧洲	i	2007	无钥匙操作	√	√	√	√	√	√	SP033, SP03F, SP010	
欧洲	i	2008	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP035, SP01E	
欧洲	i	2008	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合 变速箱	√	√	√	√	√	√	SP035	
欧洲	i	2008	四轮转向系统 / 电子动力转向	√	√	√	√	√	√		
欧洲	i	2008	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动 稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√		
欧洲	i	2008	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		

欧洲	i	2008	空调	√	√	√	√	√	√		
欧洲	i	2008	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP031, SP032, SP04C, SP04D, SP04E	SP050, SP051
欧洲	i	2008	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C	
欧洲	i	2008	lin	√	√	√	√				
欧洲	i	2008	无钥匙操作	√	√	√	√	√	√	SP033, SP03F, SP010	
欧洲	蓝瑟 (cy#)	2008	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP035, SP01E, SP00A, SP008	
欧洲	蓝瑟 (cy#)	2008	四轮转向系统 / 电子动力转向	√	√	√	√	√	√		
欧洲	蓝瑟 (cy#)	2008	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动 稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP015	
欧洲	蓝瑟 (cy#)	2008	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动 稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP03B	
欧洲	蓝瑟 (cy#)	2008	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		
欧洲	蓝瑟 (cy#)	2008	空调	√	√	√	√	√	√		
欧洲	蓝瑟 (cy#)	2008	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP037, SP008, SP04C, SP04D, SP04E	SP04F, SP04B , SP050, SP05 1
欧洲	蓝瑟 (cy#)	2008	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP021	
欧洲	蓝瑟 (cy#)	2008	转向角传感器	√	√	√	√		√	SP03A	
欧洲	蓝瑟 (cy#)	2008	音响导航显示屏	√	√	√	√	√	√		
欧洲	蓝瑟 (cy#)	2008	音响	√	√	√	√	√	√		
欧洲	蓝瑟 (cy#)	2008	lin	√	√	√	√			SP038	
欧洲	蓝瑟 (cy#)	2008	lin	√	√	√	√				
欧洲	蓝瑟 (cy#)	2008	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮 胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP02D, SP02A, SP03F, SP010, SP016, SP017, SP00A, SP008	
欧洲	蓝瑟 (cy#)	2008	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮 胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP02C, SP02D, SP030, SP016, SP017, SP002, SP00A, SP008	
欧洲	蓝瑟 (cy#)	2008	免提电话模块	√	√	√	√	√	√		
欧洲	蓝瑟 (cy#)	2008	空气流量传感器/空气滤清器/调平	√	√	√	√	√	√		

欧洲	蓝瑟 (cy#)	2009	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP035, SP01E, SP00A, SP008	
欧洲	蓝瑟 (cy#)	2009	四轮转向系统 / 电子动力转向	√	√	√	√	√	√		
欧洲	蓝瑟 (cy#)	2009	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP015	
欧洲	蓝瑟 (cy#)	2009	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP03B	
欧洲	蓝瑟 (cy#)	2009	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		
欧洲	蓝瑟 (cy#)	2009	空调	√	√	√	√	√	√		
欧洲	蓝瑟 (cy#)	2009	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP037, SP008, SP04C, SP04D, SP04E	SP04F, SP04B, SP050, SP051
欧洲	蓝瑟 (cy#)	2009	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP021	
欧洲	蓝瑟 (cy#)	2009	转向角传感器	√	√	√	√		√	SP03A	
欧洲	蓝瑟 (cy#)	2009	音响导航显示屏	√	√	√	√	√	√		
欧洲	蓝瑟 (cy#)	2009	音响	√	√	√	√	√	√		
欧洲	蓝瑟 (cy#)	2009	lin	√	√	√	√			SP038	
欧洲	蓝瑟 (cy#)	2009	lin	√	√	√	√				
欧洲	蓝瑟 (cy#)	2009	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP02D, SP02A, SP03F, SP010, SP016, SP017,	
欧洲	蓝瑟 (cy#)	2009	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP02C, SP02D, SP030, SP016, SP017, SP002, SP00A, SP008	
欧洲	蓝瑟 (cy#)	2009	免提电话模块	√	√	√	√	√	√		
欧洲	蓝瑟 (cy#)	2009	空气流量传感器/空气滤清器/调平	√	√	√	√	√	√		
欧洲	蓝瑟 (cy#)	2008	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	√	√	SP035, SP041	
欧洲	蓝瑟 (cy#)	2009	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	√	√	SP035, SP041	
欧洲	蓝瑟 (cy#)	2010	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP035, SP01E, SP00A, SP008	
欧洲	蓝瑟 (cy#)	2010	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	√	√	SP035, SP041	
欧洲	蓝瑟 (cy#)	2010	四轮转向系统 / 电子动力转向	√	√	√	√	√	√		

欧洲	蓝瑟 (cy#)	2010	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP015	
欧洲	蓝瑟 (cy#)	2010	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP03B	
欧洲	蓝瑟 (cy#)	2010	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		
欧洲	蓝瑟 (cy#)	2010	空调	√	√	√	√	√	√		
欧洲	蓝瑟 (cy#)	2010	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP037, SP008, SP04C, SP04D, SP04E	SP04F, SP04B, SP050, SP051
欧洲	蓝瑟 (cy#)	2010	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP021	
欧洲	蓝瑟 (cy#)	2010	转向角传感器	√	√	√	√		√	SP03A	
欧洲	蓝瑟 (cy#)	2010	音响导航显示屏	√	√	√	√	√	√		
欧洲	蓝瑟 (cy#)	2010	音响	√	√	√	√	√	√		
欧洲	蓝瑟 (cy#)	2010	lin	√	√	√	√			SP038	
欧洲	蓝瑟 (cy#)	2010	lin	√	√	√	√				
欧洲	蓝瑟 (cy#)	2010	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP02D, SP02A, SP03F, SP010, SP016, SP017, SP00A, SP008	
欧洲	蓝瑟 (cy#)	2010	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP02C, SP02D, SP030, SP016, SP017, SP002, SP00A, SP008	
欧洲	蓝瑟 (cy#)	2010	免提电话模块	√	√	√	√	√	√		
欧洲	蓝瑟 (cy#)	2010	空气流量传感器/空气滤清器/调平	√	√	√	√	√	√		
欧洲	蓝瑟 (cy#)	2011	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP035, SP01E, SP00A, SP008	SP04F, SP04B
欧洲	蓝瑟 (cy#)	2011	四轮转向系统 / 电子动力转向	√	√	√	√	√	√		
欧洲	蓝瑟 (cy#)	2011	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP015	
欧洲	蓝瑟 (cy#)	2011	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		
欧洲	蓝瑟 (cy#)	2011	空调	√	√	√	√	√	√		
欧洲	蓝瑟 (cy#)	2011	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP037, SP008, SP04C, SP04D, SP04E	SP04F, SP04B, SP050, SP051

欧洲	蓝瑟 (cy#)	2011	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP041, SP021	
欧洲	蓝瑟 (cy#)	2011	音响	√	√	√	√	√	√		
欧洲	蓝瑟 (cy#)	2011	lin	√	√	√	√			SP038	
欧洲	蓝瑟 (cy#)	2011	lin	√	√	√	√				
欧洲	蓝瑟 (cy#)	2011	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP02D, SP02A, SP03F, SP010, SP016, SP017, SP00A, SP008	
欧洲	蓝瑟 (cy#)	2011	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP02C, SP02D, SP030, SP016, SP017, SP002, SP00A, SP008	
欧洲	蓝瑟 (cy#)	2011	转向角传感器	√	√	√	√		√	SP03A	
欧洲	蓝瑟 (cy#)	2011	音响导航显示屏	√	√	√	√	√	√		
欧洲	蓝瑟 (cy#)	2011	空气流量传感器/空气滤清器/调平	√	√	√	√	√	√		
欧洲	蓝瑟 (cy#)	2011	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	√	√	SP035, SP041	
欧洲	蓝瑟 (cy#)	2011	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP03B	
欧洲	蓝瑟 (cy#)	2008	自动巡航	√	√	√	√		√		
欧洲	蓝瑟 (cy#)	2009	自动巡航	√	√	√	√		√		
欧洲	蓝瑟 (cy#)	2010	自动巡航	√	√	√	√		√		
欧洲	蓝瑟 (cy#)	2008	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	√	√	SP015, SP011, SP014	
欧洲	蓝瑟 (cy#)	2009	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	√	√	SP015, SP011, SP014	
欧洲	蓝瑟 (cy#)	2010	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	√	√	SP015, SP011, SP014	
欧洲	蓝瑟 (cy#)	2011	自动巡航	√	√	√	√		√		
欧洲	蓝瑟 (cy#)	2012	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP035, SP01E, SP00A, SP008	SP04F, SP04B
欧洲	蓝瑟 (cy#)	2012	自动巡航	√	√	√	√		√		
欧洲	蓝瑟 (cy#)	2012	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP015	

欧洲	蓝瑟 (cy#)	2012	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP03B	
欧洲	蓝瑟 (cy#)	2012	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		
欧洲	蓝瑟 (cy#)	2012	空调	√	√	√	√	√	√		
欧洲	蓝瑟 (cy#)	2012	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP037, SP008, SP04C, SP04D, SP04E	SP04F, SP04B, SP050, SP051
欧洲	蓝瑟 (cy#)	2012	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP041, SP021	
欧洲	蓝瑟 (cy#)	2012	转向角传感器	√	√	√	√		√	SP03A	
欧洲	蓝瑟 (cy#)	2012	音响导航显示屏	√	√	√	√	√	√		
欧洲	蓝瑟 (cy#)	2012	音响	√	√	√	√	√	√		
欧洲	蓝瑟 (cy#)	2012	lin	√	√	√	√			SP038	
欧洲	蓝瑟 (cy#)	2012	lin	√	√	√	√				
欧洲	蓝瑟 (cy#)	2012	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP02D, SP02A, SP03F, SP010, SP016, SP017, SP00A, SP008	
欧洲	蓝瑟 (cy#)	2012	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP02C, SP02D, SP030, SP016, SP017, SP002, SP00A, SP008	
欧洲	蓝瑟 (cy#)	2012	空气流量传感器/空气滤清器/调平	√	√	√	√	√	√		
欧洲	蓝瑟 (cy#)	2012	角传感器/后传感器	√	√	√	√	√	√		
欧洲	蓝瑟 (cy#)	2013	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP035, SP01E, SP00A, SP008	SP04F, SP04B
欧洲	蓝瑟 (cy#)	2013	自动巡航	√	√	√	√		√		
欧洲	蓝瑟 (cy#)	2013	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP015	
欧洲	蓝瑟 (cy#)	2013	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP03B	
欧洲	蓝瑟 (cy#)	2013	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		
欧洲	蓝瑟 (cy#)	2013	空调	√	√	√	√	√	√		
欧洲	蓝瑟 (cy#)	2013	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP037, SP008, SP04C, SP04D, SP04E	SP04F, SP04B, SP050, SP051

欧洲	蓝瑟 (cy#)	2013	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP041, SP021	
欧洲	蓝瑟 (cy#)	2013	转向角传感器	√	√	√	√		√	SP03A	
欧洲	蓝瑟 (cy#)	2013	lin	√	√	√	√			SP038	
欧洲	蓝瑟 (cy#)	2013	lin	√	√	√	√				
欧洲	蓝瑟 (cy#)	2013	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP02D, SP02A, SP03F, SP010, SP016, SP017, SP00A, SP008	
欧洲	蓝瑟 (cy#)	2013	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP02C, SP02D, SP030, SP016, SP017, SP002, SP00A, SP008	
欧洲	蓝瑟 (cy#)	2013	角传感器/后传感器	√	√	√	√	√	√		
欧洲	蓝瑟 (cy#)	2014	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP035, SP01E, SP00A, SP008	SP04F, SP04B
欧洲	蓝瑟 (cy#)	2014	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP015	
欧洲	蓝瑟 (cy#)	2014	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		
欧洲	蓝瑟 (cy#)	2014	空调	√	√	√	√	√	√		
欧洲	蓝瑟 (cy#)	2014	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP037, SP008, SP04C, SP04D, SP04E	SP04F, SP04B, SP050, SP051
欧洲	蓝瑟 (cy#)	2014	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP041, SP021	
欧洲	蓝瑟 (cy#)	2014	lin	√	√	√	√			SP038	
欧洲	蓝瑟 (cy#)	2014	lin	√	√	√	√				
欧洲	蓝瑟 (cy#)	2014	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP02C, SP02D, SP030, SP016, SP017, SP002, SP00A, SP008	
欧洲	蓝瑟 (cy#)	2015	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP035, SP01E, SP00A, SP008	SP04F, SP04B
欧洲	蓝瑟 (cy#)	2015	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP015	
欧洲	蓝瑟 (cy#)	2015	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		

欧洲	蓝瑟 (cy#)	2015	空调	√	√	√	√	√	√		
欧洲	蓝瑟 (cy#)	2015	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP037, SP008, SP04C, SP04D, SP04E	SP04F, SP04B, SP050, SP051
欧洲	蓝瑟 (cy#)	2015	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP041, SP021	
欧洲	蓝瑟 (cy#)	2015	lin	√	√	√	√			SP038	
欧洲	蓝瑟 (cy#)	2015	lin	√	√	√	√				
欧洲	蓝瑟 (cy#)	2015	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP02C, SP02D, SP030, SP016, SP017, SP002, SP00A, SP008	
欧洲	蓝瑟 (cy#)	2016	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP035, SP01E, SP00A, SP008	SP04F, SP04B
欧洲	蓝瑟 (cy#)	2016	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP015	
欧洲	蓝瑟 (cy#)	2016	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		
欧洲	蓝瑟 (cy#)	2016	空调	√	√	√	√	√	√		
欧洲	蓝瑟 (cy#)	2016	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP037, SP008, SP04C, SP04D, SP04E	SP04F, SP04B, SP050, SP051
欧洲	蓝瑟 (cy#)	2016	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP041, SP021	
欧洲	蓝瑟 (cy#)	2016	lin	√	√	√	√			SP038	
欧洲	蓝瑟 (cy#)	2016	lin	√	√	√	√				
欧洲	蓝瑟 (cy#)	2016	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP02C, SP02D, SP030, SP016, SP017, SP002, SP00A, SP008	
欧洲	蓝瑟 (cy#)	2011	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	√	√	SP015, SP011, SP014	
欧洲	蓝瑟 (cy#)	2012	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	√	√	SP015, SP011, SP014	
欧洲	蓝瑟 (cy#)	2013	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	√	√	SP015, SP011, SP014	
欧洲	蓝瑟 (cy#)	2014	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	√	√	SP015, SP011, SP014	

欧洲	蓝瑟 (cy#)	2015	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	√	√	SP015, SP011, SP014	
欧洲	蓝瑟 (cy#)	2016	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	√	√	SP015, SP011, SP014	
欧洲	蓝瑟 (cy#)	2017	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP035, SP01E, SP00A, SP008	SP04F, SP04B
欧洲	蓝瑟 (cy#)	2017	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	√	√	SP015, SP011, SP014	
欧洲	蓝瑟 (cy#)	2017	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP015	
欧洲	蓝瑟 (cy#)	2017	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		
欧洲	蓝瑟 (cy#)	2017	空调	√	√	√	√	√	√		
欧洲	蓝瑟 (cy#)	2017	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP037, SP008, SP04C, SP04D, SP04E	SP04F, SP04B, SP050, SP051
欧洲	蓝瑟 (cy#)	2017	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP041, SP021	
欧洲	蓝瑟 (cy#)	2017	lin	√	√	√	√			SP038	
欧洲	蓝瑟 (cy#)	2017	lin	√	√	√	√				
欧洲	蓝瑟 (cy#)	2017	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP02C, SP02D, SP030, SP016, SP017, SP002,	
欧洲	蓝瑟 (cy#)	2008	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√		
欧洲	蓝瑟 (cy#)	2009	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√		
欧洲	蓝瑟 (cy#)	2010	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√		
欧洲	蓝瑟 (cy#)	2008	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP047, SP039, SP012, SP00A, SP008	
欧洲	蓝瑟 (cy#)	2009	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP047, SP039, SP012, SP00A, SP008	
欧洲	蓝瑟 (cy#)	2010	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP047, SP039, SP012, SP00A, SP008	

欧洲	蓝瑟 (cy#)	2009	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP01B, SP035, SP01E, SP042, SP036, SP01A, SP00A, SP008	
欧洲	蓝瑟 (cy#)	2009	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	√	√	SP008, SP00A	
欧洲	蓝瑟 (cy#)	2009	主动偏航控制系统/主动中央差速器	√	√	√	√	√	√	SP03B, SP003, SP041	
欧洲	蓝瑟 (cy#)	2009	换挡杆	√	√	√	√	√	√		
欧洲	蓝瑟 (cy#)	2010	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP01B, SP035, SP01E, SP042, SP036, SP01A, SP00A, SP008	
欧洲	蓝瑟 (cy#)	2010	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	√	√	SP008, SP00A	
欧洲	蓝瑟 (cy#)	2010	主动偏航控制系统/主动中央差速器	√	√	√	√	√	√	SP03B, SP003, SP041	
欧洲	蓝瑟 (cy#)	2010	换挡杆	√	√	√	√	√	√		
欧洲	蓝瑟 (cy#)	2011	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	√	√	SP008, SP00A	
欧洲	蓝瑟 (cy#)	2011	主动偏航控制系统/主动中央差速器	√	√	√	√	√	√	SP03B, SP003, SP041	
欧洲	蓝瑟 (cy#)	2011	换挡杆	√	√	√	√	√	√		
欧洲	蓝瑟 (cy#)	2010	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP041, SP021	
欧洲	蓝瑟 (cy#)	2013	空气流量传感器/空气滤清器/调平	√	√	√	√	√	√		
欧洲	蓝瑟 (cy#)	2014	自动巡航	√	√	√	√		√		
欧洲	蓝瑟 (cy#)	2015	自动巡航	√	√	√	√		√		
欧洲	蓝瑟 (cy#)	2008	4 轮驱动	√	√	√	√	√	√	SP041	
欧洲	蓝瑟 (cy#)	2009	4 轮驱动	√	√	√	√	√	√	SP041	
欧洲	蓝瑟 (cy#)	2010	4 轮驱动	√	√	√	√	√	√	SP041	
欧洲	蓝瑟 (cy#)	2011	4 轮驱动	√	√	√	√	√	√	SP041	
欧洲	蓝瑟翼豪陆神	2009	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP01B, SP035, SP01E, SP042, SP036, SP01A,	SP04F, SP04B, SP050, SP051

欧洲	蓝瑟翼豪陆神	2009	自动巡航	√	√	√	√		√		
欧洲	蓝瑟翼豪陆神	2009	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP015, SP03B, SP046	
欧洲	蓝瑟翼豪陆神	2009	主动偏航控制系统/主动中央差速器	√	√	√	√	√	√	SP03B, SP003, SP041	
欧洲	蓝瑟翼豪陆神	2009	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		
欧洲	蓝瑟翼豪陆神	2009	空调	√	√	√	√	√	√		
欧洲	蓝瑟翼豪陆神	2009	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP037, SP008, SP04C, SP04D, SP04E	SP04F, SP04B, SP050, SP051
欧洲	蓝瑟翼豪陆神	2009	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP021	
欧洲	蓝瑟翼豪陆神	2009	转向角传感器	√	√	√	√		√	SP03A	
欧洲	蓝瑟翼豪陆神	2009	音响导航显示屏	√	√	√	√	√	√		
欧洲	蓝瑟翼豪陆神	2009	音响	√	√	√	√	√	√		
欧洲	蓝瑟翼豪陆神	2009	lin	√	√	√	√			SP038	
欧洲	蓝瑟翼豪陆神	2009	lin	√	√	√	√				
欧洲	蓝瑟翼豪陆神	2009	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP02D, SP02A, SP03F, SP010, SP016, SP017, SP00A, SP008	
欧洲	蓝瑟翼豪陆神	2009	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP02C, SP02D, SP030, SP016, SP017, SP002, SP00A, SP008	
欧洲	蓝瑟翼豪陆神	2009	免提电话模块	√	√	√	√	√	√		
欧洲	蓝瑟翼豪陆神	2009	空气流量传感器/空气滤清器/调平	√	√	√	√	√	√		
欧洲	蓝瑟翼豪陆神	2010	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP01B, SP035, SP01E, SP042, SP036, SP01A, SP00A, SP008	SP04F, SP04B, SP050, SP051
欧洲	蓝瑟翼豪陆神	2010	自动巡航	√	√	√	√		√		
欧洲	蓝瑟翼豪陆神	2010	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP015, SP03B, SP046	
欧洲	蓝瑟翼豪陆神	2010	主动偏航控制系统/主动中央差速器	√	√	√	√	√	√	SP03B, SP003, SP041	
欧洲	蓝瑟翼豪陆神	2010	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		

欧洲	蓝瑟翼豪陆神	2010	空调	√	√	√	√	√	√		
欧洲	蓝瑟翼豪陆神	2010	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP037, SP008, SP04C, SP04D, SP04E	SP04F, SP04B, SP050, SP051
欧洲	蓝瑟翼豪陆神	2010	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP041, SP021	
欧洲	蓝瑟翼豪陆神	2010	转向角传感器	√	√	√	√		√	SP03A	
欧洲	蓝瑟翼豪陆神	2010	音响导航显示屏	√	√	√	√	√	√		
欧洲	蓝瑟翼豪陆神	2010	音响	√	√	√	√	√	√		
欧洲	蓝瑟翼豪陆神	2010	lin	√	√	√	√			SP038	
欧洲	蓝瑟翼豪陆神	2010	lin	√	√	√	√				
欧洲	蓝瑟翼豪陆神	2010	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP02D, SP02A, SP03F, SP010, SP016, SP017, SP00A, SP008	
欧洲	蓝瑟翼豪陆神	2010	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP02C, SP02D, SP030, SP016, SP017, SP002, SP00A, SP008	
欧洲	蓝瑟翼豪陆神	2010	免提电话模块	√	√	√	√	√	√		
欧洲	蓝瑟翼豪陆神	2010	空气流量传感器/空气滤清器/调平	√	√	√	√	√	√		
欧洲	蓝瑟翼豪陆神	2011	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP035, SP01E, SP00A, SP008	SP04F, SP04B
欧洲	蓝瑟翼豪陆神	2011	自动巡航	√	√	√	√		√		
欧洲	蓝瑟翼豪陆神	2011	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP015, SP03B, SP046	
欧洲	蓝瑟翼豪陆神	2011	主动偏航控制系统/主动中央差速器	√	√	√	√	√	√	SP03B, SP003, SP041	
欧洲	蓝瑟翼豪陆神	2011	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		
欧洲	蓝瑟翼豪陆神	2011	空调	√	√	√	√	√	√		
欧洲	蓝瑟翼豪陆神	2011	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP037, SP008, SP04C, SP04D, SP04E	SP04F, SP04B, SP050, SP051
欧洲	蓝瑟翼豪陆神	2011	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP041, SP021	
欧洲	蓝瑟翼豪陆神	2011	转向角传感器	√	√	√	√		√	SP03A	

欧洲	蓝瑟翼豪陆神	2011	音响导航显示屏	√	√	√	√	√	√		
欧洲	蓝瑟翼豪陆神	2011	音响	√	√	√	√	√	√		
欧洲	蓝瑟翼豪陆神	2011	lin	√	√	√	√			SP038	
欧洲	蓝瑟翼豪陆神	2011	lin	√	√	√	√				
欧洲	蓝瑟翼豪陆神	2011	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP02D, SP02A, SP03F, SP010, SP016, SP017, SP00A, SP008	
欧洲	蓝瑟翼豪陆神	2011	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP02C, SP02D, SP030, SP016, SP017, SP002, SP00A, SP008	
欧洲	蓝瑟翼豪陆神	2011	空气流量传感器/空气滤清器/调平	√	√	√	√	√	√		
欧洲	蓝瑟翼豪陆神	2012	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP035, SP01E, SP00A, SP008	SP04F, SP04B
欧洲	蓝瑟翼豪陆神	2012	自动巡航	√	√	√	√		√		
欧洲	蓝瑟翼豪陆神	2012	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP015, SP03B, SP046	
欧洲	蓝瑟翼豪陆神	2012	主动偏航控制系统/主动中央差速器	√	√	√	√	√	√	SP03B, SP003, SP041	
欧洲	蓝瑟翼豪陆神	2012	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		
欧洲	蓝瑟翼豪陆神	2012	空调	√	√	√	√	√	√		
欧洲	蓝瑟翼豪陆神	2012	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP037, SP008, SP04C, SP04D, SP04E	SP04F, SP04B, SP050, SP051
欧洲	蓝瑟翼豪陆神	2012	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP041, SP021	
欧洲	蓝瑟翼豪陆神	2012	转向角传感器	√	√	√	√		√	SP03A	
欧洲	蓝瑟翼豪陆神	2012	音响	√	√	√	√	√	√		
欧洲	蓝瑟翼豪陆神	2012	lin	√	√	√	√			SP038	
欧洲	蓝瑟翼豪陆神	2012	lin	√	√	√	√				
欧洲	蓝瑟翼豪陆神	2012	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP02D, SP02A, SP03F, SP010, SP016, SP017, SP00A, SP008	

欧洲	蓝瑟翼豪陆神	2012	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP02C, SP02D, SP030, SP016, SP017, SP002, SP00A, SP008	
欧洲	蓝瑟翼豪陆神	2012	空气流量传感器/空气滤清器/调平	√	√	√	√	√	√		
欧洲	蓝瑟翼豪陆神	2013	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP035, SP01E, SP00A, SP008	SP04F, SP04B
欧洲	蓝瑟翼豪陆神	2013	自动巡航	√	√	√	√		√		
欧洲	蓝瑟翼豪陆神	2013	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP015, SP03B, SP046	
欧洲	蓝瑟翼豪陆神	2013	主动偏航控制系统/主动中央差速器	√	√	√	√	√	√	SP03B, SP003, SP041	
欧洲	蓝瑟翼豪陆神	2013	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		
欧洲	蓝瑟翼豪陆神	2013	空调	√	√	√	√	√	√		
欧洲	蓝瑟翼豪陆神	2013	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP037, SP008, SP04C, SP04D, SP04E	SP04F, SP04B, SP050, SP051
欧洲	蓝瑟翼豪陆神	2013	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP041, SP021	
欧洲	蓝瑟翼豪陆神	2013	转向角传感器	√	√	√	√		√	SP03A	
欧洲	蓝瑟翼豪陆神	2013	lin	√	√	√	√			SP038	
欧洲	蓝瑟翼豪陆神	2013	lin	√	√	√	√				
欧洲	蓝瑟翼豪陆神	2013	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP02D, SP02A, SP03F, SP010, SP016, SP017, SP00A, SP008	
欧洲	蓝瑟翼豪陆神	2013	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP02C, SP02D, SP030, SP016, SP017, SP002, SP00A, SP008	
欧洲	蓝瑟翼豪陆神	2013	空气流量传感器/空气滤清器/调平	√	√	√	√	√	√		
欧洲	蓝瑟翼豪陆神	2014	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP035, SP01E, SP00A, SP008	SP04F, SP04B
欧洲	蓝瑟翼豪陆神	2014	自动巡航	√	√	√	√		√		
欧洲	蓝瑟翼豪陆神	2014	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP015, SP03B, SP046	

欧洲	蓝瑟翼豪陆神	2014	主动偏航控制系统/主动中央差速器	√	√	√	√	√	√	SP03B, SP003, SP041	
欧洲	蓝瑟翼豪陆神	2014	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		
欧洲	蓝瑟翼豪陆神	2014	空调	√	√	√	√	√	√		
欧洲	蓝瑟翼豪陆神	2014	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP037, SP008, SP04C, SP04D, SP04E	SP04F, SP04B, SP050, SP051
欧洲	蓝瑟翼豪陆神	2014	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP041, SP021	
欧洲	蓝瑟翼豪陆神	2014	转向角传感器	√	√	√	√		√	SP03A	
欧洲	蓝瑟翼豪陆神	2014	lin	√	√	√	√			SP038	
欧洲	蓝瑟翼豪陆神	2014	lin	√	√	√	√				
欧洲	蓝瑟翼豪陆神	2014	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP02C, SP02D, SP030, SP016, SP017, SP002, SP00A, SP008	
欧洲	蓝瑟翼豪陆神	2014	空气流量传感器/空气滤清器/调平	√	√	√	√	√	√		
欧洲	蓝瑟翼豪陆神	2009	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	√	√	SP008, SP00A	SP04F, SP04B
欧洲	蓝瑟翼豪陆神	2009	换挡杆	√	√	√	√	√	√		
欧洲	蓝瑟翼豪陆神	2010	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	√	√	SP008, SP00A	SP04F, SP04B
欧洲	蓝瑟翼豪陆神	2010	换挡杆	√	√	√	√	√	√		
欧洲	蓝瑟翼豪陆神	2011	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	√	√	SP008, SP00A	SP04F, SP04B
欧洲	蓝瑟翼豪陆神	2011	换挡杆	√	√	√	√	√	√		
欧洲	蓝瑟翼豪陆神	2012	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	√	√	SP008, SP00A	SP04F, SP04B
欧洲	蓝瑟翼豪陆神	2012	换挡杆	√	√	√	√	√	√		
欧洲	蓝瑟翼豪陆神	2013	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	√	√	SP008, SP00A	SP04F, SP04B
欧洲	蓝瑟翼豪陆神	2013	换挡杆	√	√	√	√	√	√		
欧洲	蓝瑟翼豪陆神	2014	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	√	√	SP008, SP00A	SP04F, SP04B

欧洲	蓝瑟翼豪陆神	2014	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP02D, SP02A, SP03F, SP010, SP016, SP017, SP00A, SP008	
欧洲	蓝瑟翼豪陆神	2014	换挡杆	√	√	√	√	√	√		
欧洲	蓝瑟翼豪陆神	2012	音响导航显示屏	√	√	√	√	√	√		
欧洲	蓝瑟五门掀背版	2009	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP035, SP01E, SP00A, SP008	
欧洲	蓝瑟五门掀背版	2009	四轮转向系统 / 电子动力转向	√	√	√	√	√	√		
欧洲	蓝瑟五门掀背版	2009	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP015	
欧洲	蓝瑟五门掀背版	2009	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	√	√	SP035, SP041	
欧洲	蓝瑟五门掀背版	2010	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP035, SP01E, SP00A, SP008	
欧洲	蓝瑟五门掀背版	2010	四轮转向系统 / 电子动力转向	√	√	√	√	√	√		
欧洲	蓝瑟五门掀背版	2010	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP015	
欧洲	蓝瑟五门掀背版	2009	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	√	√	SP015, SP011, SP014	
欧洲	蓝瑟五门掀背版	2010	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	√	√	SP015, SP011, SP014	
欧洲	蓝瑟五门掀背版	2011	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP015	
欧洲	蓝瑟五门掀背版	2011	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	√	√	SP015, SP011, SP014	
欧洲	蓝瑟五门掀背版	2011	四轮转向系统 / 电子动力转向	√	√	√	√	√	√		
欧洲	蓝瑟五门掀背版	2009	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√		
欧洲	蓝瑟五门掀背版	2010	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√		
欧洲	蓝瑟五门掀背版	2009	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP047, SP039, SP012, SP00A, SP008	
欧洲	蓝瑟五门掀背版	2010	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP047, SP039, SP012, SP00A, SP008	

欧洲	欧蓝德 (cw#)	2008	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP027, SP026, SP029, SP047, SP039, SP041, SP012, SP00A, SP008	
欧洲	欧蓝德 (cw#)	2009	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP027, SP026, SP029, SP047, SP039, SP041,	
欧洲	欧蓝德 (cw#)	2010	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP027, SP026, SP029, SP047, SP039, SP041, SP012, SP00A, SP008	
欧洲	欧蓝德 (cw#)	2009	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器 变速箱	√	√	√	√	√	√	SP008, SP00A	
欧洲	欧蓝德 (cw#)	2009	换挡杆	√	√	√	√	√	√		
欧洲	欧蓝德 (cw#)	2010	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器 变速箱	√	√	√	√	√	√	SP008, SP00A	
欧洲	欧蓝德 (cw#)	2010	换挡杆	√	√	√	√	√	√		
欧洲	欧蓝德 (cw#)	2011	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP027, SP026, SP029, SP047, SP039, SP041, SP012, SP00A, SP008	
欧洲	欧蓝德 (cw#)	2011	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器 变速箱	√	√	√	√	√	√	SP008, SP00A	
欧洲	欧蓝德 (cw#)	2011	换挡杆	√	√	√	√	√	√		
欧洲	欧蓝德 (cw#)	2012	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP027, SP026, SP029, SP047, SP039, SP041, SP012, SP00A, SP008	
欧洲	欧蓝德 (cw#)	2012	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器 变速箱	√	√	√	√	√	√	SP008, SP00A	
欧洲	欧蓝德 (cw#)	2012	换挡杆	√	√	√	√	√	√		
欧洲	蓝瑟翼豪陆神	2008	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP035, SP01E, SP00A, SP008	SP04F, SP04B

欧洲	蓝瑟翼豪陆神	2008	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP015, SP03B, SP046	
欧洲	蓝瑟翼豪陆神	2008	主动偏航控制系统/主动中央差速器	√	√	√	√	√	√	SP03B, SP003, SP041	
欧洲	蓝瑟翼豪陆神	2008	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		
欧洲	蓝瑟翼豪陆神	2008	空调	√	√	√	√	√	√		
欧洲	蓝瑟翼豪陆神	2008	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP037, SP008, SP04C, SP04D, SP04E	SP04F, SP04B, SP050, SP051
欧洲	蓝瑟翼豪陆神	2008	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP021	
欧洲	蓝瑟翼豪陆神	2008	转向角传感器	√	√	√	√		√	SP03A	
欧洲	蓝瑟翼豪陆神	2008	音响导航显示屏	√	√	√	√	√	√		
欧洲	蓝瑟翼豪陆神	2008	音响	√	√	√	√	√	√		
欧洲	蓝瑟翼豪陆神	2008	lin	√	√	√	√			SP038	
欧洲	蓝瑟翼豪陆神	2008	lin	√	√	√	√				
欧洲	蓝瑟翼豪陆神	2008	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP02D, SP02A, SP03F, SP010, SP016, SP017, SP00A, SP008	
欧洲	蓝瑟翼豪陆神	2008	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP02C, SP02D, SP030, SP016, SP017, SP002, SP00A, SP008	
欧洲	蓝瑟翼豪陆神	2008	免提电话模块	√	√	√	√	√	√		
欧洲	蓝瑟翼豪陆神	2008	空气流量传感器/空气滤清器/调平	√	√	√	√	√	√		
欧洲	蓝瑟翼豪陆神	2008	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	√	√	SP008, SP00A	SP04F, SP04B
欧洲	蓝瑟翼豪陆神	2008	换挡杆	√	√	√	√	√	√		
欧洲	i-miev电动车	2009	四轮转向系统 / 电子动力转向	√	√	√	√	√	√		
欧洲	i-miev电动车	2009	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√		
欧洲	i-miev电动车	2009	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		
欧洲	i-miev电动车	2009	空调	√	√	√	√		√		
欧洲	i-miev电动车	2009	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP031, SP032, SP04C, SP04D, SP04E	SP050, SP051

欧洲	i-miev电动车	2009	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C	
欧洲	i-miev电动车	2009	lin	√	√	√	√				
欧洲	i-miev电动车	2009	无钥匙操作	√	√	√	√	√	√	SP033, SP03F, SP010	
欧洲	i-miev电动车	2009	微控制器 (can id:564)	√	√	√	√	NULL	√		
欧洲	i-miev电动车	2009	车载充电器	√	√	√	√	NULL	√		
欧洲	i-miev电动车	2009	电池管理单元	√	√	√	√	NULL	√		
欧洲	i-miev电动车	2009	comp&htr	√	√	√	√	NULL	√		
欧洲	i-miev电动车	2009	ev-电子控制单元	√	√	√	√	√	√		
欧洲	i-miev电动车	2009	微控制器 (can id:565)	√	√	√	√	NULL	√		
欧洲	帕杰罗劲畅 (kh#)	2014	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP027, SP027, SP027, SP027, SP027, SP026, SP026, SP026, SP029, SP036, SP041, SP025, SP00A, SP008	
欧洲	帕杰罗劲畅 (kh#)	2014	晶片防盗装置	√	√	√	√	√	√	SP02E, SP001, SP02D, SP018, SP00A, SP008	
欧洲	帕杰罗劲畅 (kh#)	2014	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	√	√	SP035, SP041	
欧洲	帕杰罗劲畅 (kh#)	2014	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√		
欧洲	帕杰罗劲畅 (kh#)	2014	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP034	
欧洲	帕杰罗劲畅 (kh#)	2014	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		
欧洲	帕杰罗劲畅 (kh#)	2014	空调	√	√	√	√	√	√		
欧洲	帕杰罗劲畅 (kh#)	2014	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP031, SP032, SP04C, SP04D, SP04E	
欧洲	帕杰罗劲畅 (kh#)	2014	显示屏	√	√	√	√	NULL	√		
欧洲	帕杰罗劲畅 (kh#)	2014	转向角传感器	√	√	√	√		√	SP03A	
欧洲	帕杰罗劲畅 (kh#)	2014	lin	√	√	√	√				

欧洲	帕杰罗劲畅 (kh#)	2009	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP027, SP027, SP027, SP027, SP027, SP026, SP026, SP026, SP029, SP036, SP041, SP025, SP00A SP008	
欧洲	帕杰罗劲畅 (kh#)	2009	晶片防盗装置	√	√	√	√	√	√	SP02E, SP02D, SP018, SP00A, SP008	
欧洲	帕杰罗劲畅 (kh#)	2009	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动 稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√		
欧洲	帕杰罗劲畅 (kh#)	2009	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		
欧洲	帕杰罗劲畅 (kh#)	2009	空调	√	√	√	√	√	√		
欧洲	帕杰罗劲畅 (kh#)	2009	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP031, SP032, SP04C, SP04D, SP04E	
欧洲	帕杰罗劲畅 (kh#)	2009	显示屏	√	√	√	√	NULL	√		
欧洲	帕杰罗劲畅 (kh#)	2009	lin	√	√	√	√				
欧洲	帕杰罗劲畅 (kh#)	2010	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP027, SP027, SP027, SP027, SP027, SP026, SP026, SP026, SP029, SP036, SP041, SP025, SP00A SP008	
欧洲	帕杰罗劲畅 (kh#)	2010	晶片防盗装置	√	√	√	√	√	√	SP02E, SP02D, SP018, SP00A, SP008	
欧洲	帕杰罗劲畅 (kh#)	2010	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动 稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√		
欧洲	帕杰罗劲畅 (kh#)	2010	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		
欧洲	帕杰罗劲畅 (kh#)	2010	空调	√	√	√	√	√	√		
欧洲	帕杰罗劲畅 (kh#)	2010	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP031, SP032, SP04C, SP04D, SP04E	
欧洲	帕杰罗劲畅 (kh#)	2010	显示屏	√	√	√	√	NULL	√		

欧洲	帕杰罗劲畅 (kh#)	2010	lin	√	√	√	√				
欧洲	帕杰罗劲畅 (kh#)	2011	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP027, SP027, SP027, SP027, SP027, SP026, SP026, SP026, SP029, SP036, SP041, SP025, SP00A, SP008	
欧洲	帕杰罗劲畅 (kh#)	2011	晶片防盗装置	√	√	√	√	√	√	SP02E, SP02D, SP018, SP00A, SP008	
欧洲	帕杰罗劲畅 (kh#)	2011	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动 稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√		
欧洲	帕杰罗劲畅 (kh#)	2011	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		
欧洲	帕杰罗劲畅 (kh#)	2011	空调	√	√	√	√	√	√		
欧洲	帕杰罗劲畅 (kh#)	2011	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP031, SP032, SP04C, SP04D, SP04E	
欧洲	帕杰罗劲畅 (kh#)	2011	显示屏	√	√	√	√	NULL	√		
欧洲	帕杰罗劲畅 (kh#)	2011	lin	√	√	√	√				
欧洲	帕杰罗劲畅 (kh#)	2011	晶片防盗装置	√	√	√	√	√	√	SP02E, SP001, SP02D, SP018, SP00A, SP008	
欧洲	帕杰罗劲畅 (kh#)	2012	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP027, SP027, SP027, SP027, SP027, SP026, SP026, SP026, SP029, SP036, SP041, SP025, SP00A, SP008	
欧洲	帕杰罗劲畅 (kh#)	2012	晶片防盗装置	√	√	√	√	√	√	SP02E, SP001, SP02D, SP018, SP00A, SP008	
欧洲	帕杰罗劲畅 (kh#)	2012	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动 稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√		
欧洲	帕杰罗劲畅 (kh#)	2012	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		
欧洲	帕杰罗劲畅 (kh#)	2012	空调	√	√	√	√	√	√		

欧洲	戈蓝	2010	自动巡航	√	√	√	√		√		
欧洲	戈蓝	2010	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√		
欧洲	戈蓝	2010	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		
欧洲	戈蓝	2010	空调	√	√	√	√	√	√		
欧洲	戈蓝	2010	简易线路系统	√	√	√	√	NULL	√		
欧洲	戈蓝	2010	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√		
欧洲	戈蓝	2010	仪表	√	√	√	√	√	√		
欧洲	戈蓝	2009	显示屏	√	√	√	√	NULL	√		
欧洲	戈蓝	2010	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP03B	
欧洲	戈蓝	2010	显示屏	√	√	√	√	NULL	√		
欧洲	戈蓝	2010	转向角传感器	√	√	√	√	NULL	√		
欧洲	帕杰罗劲畅 (kh#)	2010	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP034	
欧洲	帕杰罗劲畅 (kh#)	2010	转向角传感器	√	√	√	√		√	SP03A	
欧洲	帕杰罗劲畅 (kh#)	2011	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP034	
欧洲	帕杰罗劲畅 (kh#)	2011	转向角传感器	√	√	√	√		√	SP03A	
欧洲	帕杰罗劲畅 (kh#)	2012	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP034	
欧洲	帕杰罗劲畅 (kh#)	2012	转向角传感器	√	√	√	√		√	SP03A	
欧洲	帕杰罗劲畅 (kh#)	2013	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP027, SP027, SP027, SP027, SP026, SP026, SP029, SP036, SP041, SP025, SP00A, SP008	
欧洲	帕杰罗劲畅 (kh#)	2013	晶片防盗装置	√	√	√	√	√	√	SP02E, SP001, SP02D, SP018, SP00A, SP008	
欧洲	帕杰罗劲畅 (kh#)	2013	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√		
欧洲	帕杰罗劲畅 (kh#)	2013	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP034	

欧洲	帕杰罗劲畅 (kh#)	2013	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		
欧洲	帕杰罗劲畅 (kh#)	2013	空调	√	√	√	√	√	√		
欧洲	帕杰罗劲畅 (kh#)	2013	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP031, SP032, SP04C, SP04D, SP04E	
欧洲	帕杰罗劲畅 (kh#)	2013	显示屏	√	√	√	√	NULL	√		
欧洲	帕杰罗劲畅 (kh#)	2013	转向角传感器	√	√	√	√		√	SP03A	
欧洲	帕杰罗劲畅 (kh#)	2013	lin	√	√	√	√				
欧洲	帕杰罗劲畅 (kh#)	2013	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器 变速箱	√	√	√	√	√	√	SP035, SP041	
欧洲	帕杰罗劲畅 (kh#)	2009	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP035, SP01E, SP036, SP00A, SP008	
欧洲	帕杰罗劲畅 (kh#)	2009	自动巡航	√	√	√	√		√		
欧洲	帕杰罗劲畅 (kh#)	2010	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP035, SP01E, SP036, SP00A, SP008	
欧洲	帕杰罗劲畅 (kh#)	2010	自动巡航	√	√	√	√		√		
欧洲	帕杰罗劲畅 (kh#)	2011	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP035, SP01E, SP036, SP00A, SP008	
欧洲	帕杰罗劲畅 (kh#)	2011	晶片防盗装置	√	√	√	√	√	√	SP02E, SP001, SP02D, SP018, SP02B, SP00A, SP008	
欧洲	帕杰罗劲畅 (kh#)	2011	自动巡航	√	√	√	√		√		
欧洲	蓝瑟五门掀背版	2011	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP027, SP027, SP027, SP027, SP027, SP026, SP026, SP026, SP029, SP041, SP036, SP025, SP00A SP008	SP04F, SP04B
欧洲	蓝瑟五门掀背版	2011	自动启停 (as&g)	√	√	√	√	√	√		

欧洲	蓝瑟五门掀背版	2012	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP027, SP027, SP027, SP027, SP027, SP026, SP026, SP026, SP029, SP041, SP036, SP025, SP00A SP008	SP04F, SP04B
欧洲	蓝瑟五门掀背版	2012	四轮转向系统 / 电子动力转向	√	√	√	√	√	√		
欧洲	蓝瑟五门掀背版	2012	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动 稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP03B	
欧洲	蓝瑟五门掀背版	2012	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		
欧洲	蓝瑟五门掀背版	2012	空调	√	√	√	√	√	√		
欧洲	蓝瑟五门掀背版	2012	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP037, SP008, SP04C, SP04D, SP04E	SP04F, SP04B , SP050, SP05 1
欧洲	蓝瑟五门掀背版	2012	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP041, SP021	
欧洲	蓝瑟五门掀背版	2012	转向角传感器	√	√	√	√		√	SP03A	
欧洲	蓝瑟五门掀背版	2012	lin	√	√	√	√			SP038	
欧洲	蓝瑟五门掀背版	2012	lin	√	√	√	√				
欧洲	蓝瑟五门掀背版	2012	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮 胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP02C, SP02D, SP030, SP016, SP017, SP002, SP00A, SP008	
欧洲	蓝瑟五门掀背版	2012	自动启停 (as&g)	√	√	√	√	√	√		
欧洲	蓝瑟五门掀背版	2013	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP027, SP027, SP027, SP027, SP027, SP026,	SP04F, SP04B
欧洲	蓝瑟五门掀背版	2013	四轮转向系统 / 电子动力转向	√	√	√	√	√	√		
欧洲	蓝瑟五门掀背版	2013	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动 稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP03B	
欧洲	蓝瑟五门掀背版	2013	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		
欧洲	蓝瑟五门掀背版	2013	空调	√	√	√	√	√	√		
欧洲	蓝瑟五门掀背版	2013	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP037, SP008, SP04C, SP04D, SP04E	SP04F, SP04B , SP050, SP05 1
欧洲	蓝瑟五门掀背版	2013	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP041, SP021	

欧洲	蓝瑟五门掀背版	2013	转向角传感器	√	√	√	√		√	SP03A	
欧洲	蓝瑟五门掀背版	2013	lin	√	√	√	√			SP038	
欧洲	蓝瑟五门掀背版	2013	lin	√	√	√	√				
欧洲	蓝瑟五门掀背版	2013	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP02C, SP02D, SP030, SP016, SP017, SP002, SP00A, SP008	
欧洲	蓝瑟五门掀背版	2013	自动启停 (as&g)	√	√	√	√	√	√		
欧洲	蓝瑟五门掀背版	2014	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP027, SP027, SP027, SP027, SP026, SP026, SP026, SP029, SP012, SP036, SP041, SP025, SP00A, SP008	SP04F, SP04B
欧洲	蓝瑟五门掀背版	2014	四轮转向系统 / 电子动力转向	√	√	√	√	√	√		
欧洲	蓝瑟五门掀背版	2014	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP03B	
欧洲	蓝瑟五门掀背版	2014	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		
欧洲	蓝瑟五门掀背版	2014	空调	√	√	√	√	√	√		
欧洲	蓝瑟五门掀背版	2014	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP037, SP008, SP04C, SP04D, SP04E	SP04F, SP04B, SP050, SP051
欧洲	蓝瑟五门掀背版	2014	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP041, SP021	
欧洲	蓝瑟五门掀背版	2014	转向角传感器	√	√	√	√		√	SP03A	
欧洲	蓝瑟五门掀背版	2014	lin	√	√	√	√			SP038	
欧洲	蓝瑟五门掀背版	2014	lin	√	√	√	√				
欧洲	蓝瑟五门掀背版	2014	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP02C, SP02D, SP030, SP016, SP017, SP002, SP00A, SP008	
欧洲	蓝瑟五门掀背版	2014	自动启停 (as&g)	√	√	√	√	√	√		

欧洲	蓝瑟五门掀背版	2015	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP027, SP027, SP027, SP027, SP027, SP026, SP026, SP026, SP029, SP012, SP036, SP041, SP025, SP00A, SP008	SP04F, SP04B
欧洲	蓝瑟五门掀背版	2015	四轮转向系统 / 电子动力转向	√	√	√	√	√	√		
欧洲	蓝瑟五门掀背版	2015	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动 稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP03B	
欧洲	蓝瑟五门掀背版	2015	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		
欧洲	蓝瑟五门掀背版	2015	空调	√	√	√	√	√	√		
欧洲	蓝瑟五门掀背版	2015	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP037, SP008, SP04C, SP04D, SP04E	SP04F, SP04B , SP050, SP05 1
欧洲	蓝瑟五门掀背版	2015	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP041, SP021	
欧洲	蓝瑟五门掀背版	2015	转向角传感器	√	√	√	√		√	SP03A	
欧洲	蓝瑟五门掀背版	2015	lin	√	√	√	√			SP038	
欧洲	蓝瑟五门掀背版	2015	lin	√	√	√	√				
欧洲	蓝瑟五门掀背版	2015	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮 胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP044, SP043, SP02C, SP02D, SP030, SP016, SP017, SP002, SP045, SP00A, SP008	
欧洲	蓝瑟五门掀背版	2015	自动启停 (as&g)	√	√	√	√	√	√		
欧洲	蓝瑟五门掀背版	2012	音响	√	√	√	√	√	√		
欧洲	蓝瑟五门掀背版	2012	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮 胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP02D, SP02A, SP03F, SP010, SP016, SP017, SP00A, SP008	
欧洲	蓝瑟五门掀背版	2012	空气流量传感器/空气滤清器/调平	√	√	√	√	√	√		
欧洲	蓝瑟五门掀背版	2012	角传感器/后传感器	√	√	√	√	√	√		

欧洲	蓝瑟五门掀背版	2013	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP02D, SP02A, SP03F, SP010, SP016, SP017,	
欧洲	蓝瑟五门掀背版	2013	空气流量传感器/空气滤清器/调平	√	√	√	√	√	√		
欧洲	蓝瑟五门掀背版	2013	角传感器/后传感器	√	√	√	√	√	√		
欧洲	蓝瑟五门掀背版	2014	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP02D, SP02A, SP03F, SP010, SP016, SP017, SP00A, SP008	
欧洲	蓝瑟五门掀背版	2014	空气流量传感器/空气滤清器/调平	√	√	√	√	√	√		
欧洲	蓝瑟五门掀背版	2014	角传感器/后传感器	√	√	√	√	√	√		
欧洲	蓝瑟五门掀背版	2015	空气流量传感器/空气滤清器/调平	√	√	√	√	√	√		
欧洲	蓝瑟五门掀背版	2015	角传感器/后传感器	√	√	√	√	√	√		
欧洲	i-miev电动车	2010	四轮转向系统 / 电子动力转向	√	√	√	√	√	√		
欧洲	i-miev电动车	2010	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√		
欧洲	i-miev电动车	2010	srs-安全气囊	√	√	√	√		√		
欧洲	i-miev电动车	2010	空调	√	√	√	√		√		
欧洲	i-miev电动车	2010	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP031, SP032, SP04C, SP04D, SP04E	SP050, SP051
欧洲	i-miev电动车	2010	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP041	
欧洲	i-miev电动车	2010	lin	√	√	√	√				
欧洲	i-miev电动车	2010	无钥匙操作	√	√	√	√	√	√	SP033, SP03F, SP010	
欧洲	i-miev电动车	2010	电池管理单元	√	√	√	√	√	√	SP041, SP00E, SP007	
欧洲	i-miev电动车	2010	comp&htr	√	√	√	√		√		
欧洲	i-miev电动车	2010	ev-电子控制单元	√	√	√	√	√	√		
欧洲	i-miev电动车	2010	车载电脑	√	√	√	√	√	√		
欧洲	i-miev电动车	2010	微控制器	√	√	√	√	√	√		

欧洲	i-miev电动车	2010	电池监测单元1	√	√	√	√		√		
欧洲	i-miev电动车	2010	电池监测单元2	√	√	√	√		√		
欧洲	i-miev电动车	2010	电池监测单元3	√	√	√	√		√		
欧洲	i-miev电动车	2010	电池监测单元4	√	√	√	√		√		
欧洲	i-miev电动车	2010	电池监测单元5	√	√	√	√		√		
欧洲	i-miev电动车	2010	电池监测单元6	√	√	√	√		√		
欧洲	i-miev电动车	2010	电池监测单元7	√	√	√	√		√		
欧洲	i-miev电动车	2010	电池监测单元8	√	√	√	√		√		
欧洲	i-miev电动车	2010	电池监测单元9	√	√	√	√		√		
欧洲	i-miev电动车	2010	电池监测单元10	√	√	√	√		√		
欧洲	i-miev电动车	2010	电池监测单元11	√	√	√	√		√		
欧洲	i-miev电动车	2010	电池监测单元12	√	√	√	√		√		
欧洲	蓝瑟 (cy#)	2011	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP027, SP027, SP027, SP027, SP027, SP026, SP026, SP026, SP029, SP041, SP036, SP025, SP00A, SP008	SP04F, SP04B
欧洲	蓝瑟 (cy#)	2011	自动启停 (as&g)	√	√	√	√	√	√		
欧洲	蓝瑟 (cy#)	2012	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP027, SP027, SP027, SP027, SP027, SP026, SP026, SP026, SP029, SP041, SP036, SP025, SP00A, SP008	SP04F, SP04B
欧洲	蓝瑟 (cy#)	2012	四轮转向系统 / 电子动力转向	√	√	√	√	√	√		
欧洲	蓝瑟 (cy#)	2012	自动启停 (as&g)	√	√	√	√	√	√		

欧洲	蓝瑟 (cy#)	2013	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP027, SP027, SP027, SP027, SP027, SP026, SP026, SP026, SP029, SP041, SP036, SP025, SP00A, SP008	SP04F, SP04B
欧洲	蓝瑟 (cy#)	2013	四轮转向系统 / 电子动力转向	√	√	√	√	√	√		
欧洲	蓝瑟 (cy#)	2013	自动启停 (as&g)	√	√	√	√	√	√		
欧洲	蓝瑟 (cy#)	2014	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP027, SP027, SP027, SP027, SP027, SP026, SP026, SP026, SP029, SP012, SP036, SP041, SP025, SP00A, SP008	SP04F, SP04B
欧洲	蓝瑟 (cy#)	2014	四轮转向系统 / 电子动力转向	√	√	√	√	√	√		
欧洲	蓝瑟 (cy#)	2014	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动 稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP03B	
欧洲	蓝瑟 (cy#)	2014	转向角传感器	√	√	√	√		√	SP03A	
欧洲	蓝瑟 (cy#)	2014	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮 胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP02D, SP02A, SP03F, SP010, SP016, SP017, SP00A, SP008	
欧洲	蓝瑟 (cy#)	2014	空气流量传感器/空气滤清器/调平	√	√	√	√	√	√		
欧洲	蓝瑟 (cy#)	2014	自动启停 (as&g)	√	√	√	√	√	√		
欧洲	蓝瑟 (cy#)	2014	角传感器/后传感器	√	√	√	√	√	√		
欧洲	蓝瑟 (cy#)	2015	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP027, SP027, SP027, SP027, SP027, SP026, SP026, SP026, SP029, SP012, SP036, SP041, SP025, SP00A, SP008	SP04F, SP04B
欧洲	蓝瑟 (cy#)	2015	四轮转向系统 / 电子动力转向	√	√	√	√	√	√		
欧洲	蓝瑟 (cy#)	2015	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动 稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP03B	

欧洲	蓝瑟 (cy#)	2015	转向角传感器	√	√	√	√		√	SP03A	
欧洲	蓝瑟 (cy#)	2015	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP044, SP043, SP02C, SP02D, SP030, SP016, SP017, SP002, SP045, SP00A, SP008	
欧洲	蓝瑟 (cy#)	2015	空气流量传感器/空气滤清器/调平	√	√	√	√	√	√		
欧洲	蓝瑟 (cy#)	2015	自动启停 (as&g)	√	√	√	√	√	√		
欧洲	蓝瑟 (cy#)	2015	角传感器/后传感器	√	√	√	√	√	√		
欧洲	帕杰罗劲畅 (kh#)	2012	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP035, SP01E, SP036, SP00A, SP008	
欧洲	帕杰罗劲畅 (kh#)	2012	晶片防盗装置	√	√	√	√	√	√	SP02E, SP001, SP02D, SP018, SP02B, SP00A, SP008	
欧洲	帕杰罗劲畅 (kh#)	2012	自动巡航	√	√	√	√		√		
欧洲	帕杰罗劲畅 (kh#)	2013	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP035, SP01E, SP036, SP00A, SP008	
欧洲	帕杰罗劲畅 (kh#)	2013	晶片防盗装置	√	√	√	√	√	√	SP02E, SP001, SP02D, SP018, SP02B, SP00A, SP008	
欧洲	帕杰罗劲畅 (kh#)	2013	自动巡航	√	√	√	√		√		
欧洲	帕杰罗劲畅 (kh#)	2014	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP035, SP01E, SP036, SP00A, SP008	
欧洲	帕杰罗劲畅 (kh#)	2014	晶片防盗装置	√	√	√	√	√	√	SP02E, SP001, SP02D, SP018, SP02B, SP00A, SP008	
欧洲	帕杰罗劲畅 (kh#)	2014	自动巡航	√	√	√	√		√		
欧洲	劲炫 (asx)	2011	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP035, SP01E, SP00A, SP008	SP04F, SP04B
欧洲	劲炫 (asx)	2011	自动巡航	√	√	√	√		√		

欧洲	劲炫 (asx)	2011	四轮转向系统 / 电子动力转向	√	√	√	√	√	√		
欧洲	劲炫 (asx)	2011	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP03B	
欧洲	劲炫 (asx)	2011	srs-安全气囊	√	√	√	√		√	SP008, SP00A	SP04F, SP04B
欧洲	劲炫 (asx)	2011	空调	√	√	√	√	√	√		
欧洲	劲炫 (asx)	2011	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP037, SP008, SP04C, SP04D, SP04E	SP04F, SP04B, SP050, SP051
欧洲	劲炫 (asx)	2011	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP041, SP021	
欧洲	劲炫 (asx)	2011	转向角传感器	√	√	√	√		√	SP03A	
欧洲	劲炫 (asx)	2011	音响导航显示屏	√	√	√	√	√	√		
欧洲	劲炫 (asx)	2011	音响	√	√	√	√	√	√		
欧洲	劲炫 (asx)	2011	lin	√	√	√	√			SP038	
欧洲	劲炫 (asx)	2011	lin	√	√	√	√				
欧洲	劲炫 (asx)	2011	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP02D, SP02A, SP03F, SP010, SP016, SP017,	
欧洲	劲炫 (asx)	2011	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP02C, SP02D, SP030, SP016, SP017, SP002, SP00A, SP008	
欧洲	劲炫 (asx)	2011	空气流量传感器/空气滤清器/调平	√	√	√	√	√	√		
欧洲	劲炫 (asx)	2011	乘员感知系统	√	√	√	√	√	√	SP01C, SP01D, SP00A, SP008	
欧洲	劲炫 (asx)	2011	角传感器/后传感器	√	√	√	√	√	√		
欧洲	劲炫 (asx)	2012	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP035, SP01E, SP00A, SP008	SP04F, SP04B
欧洲	劲炫 (asx)	2012	自动巡航	√	√	√	√		√		
欧洲	劲炫 (asx)	2012	四轮转向系统 / 电子动力转向	√	√	√	√	√	√		
欧洲	劲炫 (asx)	2012	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP03B	
欧洲	劲炫 (asx)	2012	srs-安全气囊	√	√	√	√		√	SP008, SP00A	SP04F, SP04B
欧洲	劲炫 (asx)	2012	空调	√	√	√	√	√	√		

欧洲	劲炫 (asx)	2012	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP037, SP008, SP04C, SP04D, SP04E	SP04F, SP04B, SP050, SP051
欧洲	劲炫 (asx)	2012	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP041, SP021	
欧洲	劲炫 (asx)	2012	转向角传感器	√	√	√	√		√	SP03A	
欧洲	劲炫 (asx)	2012	音响导航显示屏	√	√	√	√	√	√		
欧洲	劲炫 (asx)	2012	音响	√	√	√	√	√	√		
欧洲	劲炫 (asx)	2012	lin	√	√	√	√			SP038	
欧洲	劲炫 (asx)	2012	lin	√	√	√	√				
欧洲	劲炫 (asx)	2012	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP02D, SP02A, SP03F, SP010, SP016, SP017, SP00A, SP008	
欧洲	劲炫 (asx)	2012	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP02C, SP02D, SP030, SP016, SP017, SP002, SP00A, SP008	
欧洲	劲炫 (asx)	2012	空气流量传感器/空气滤清器/调平	√	√	√	√	√	√		
欧洲	劲炫 (asx)	2012	乘员感知系统	√	√	√	√	√	√	SP01C, SP01D, SP00A, SP008	
欧洲	劲炫 (asx)	2012	角传感器/后传感器	√	√	√	√	√	√		
欧洲	劲炫 (asx)	2013	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP035, SP01E, SP00A, SP008	SP04F, SP04B
欧洲	劲炫 (asx)	2013	自动巡航	√	√	√	√		√		
欧洲	劲炫 (asx)	2013	四轮转向系统 / 电子动力转向	√	√	√	√	√	√		
欧洲	劲炫 (asx)	2013	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP03B	
欧洲	劲炫 (asx)	2013	srs-安全气囊	√	√	√	√		√	SP008, SP00A	SP04F, SP04B
欧洲	劲炫 (asx)	2013	空调	√	√	√	√	√	√		
欧洲	劲炫 (asx)	2013	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP037, SP008, SP04C, SP04D, SP04E	SP04F, SP04B, SP050, SP051
欧洲	劲炫 (asx)	2013	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP041, SP021	

欧洲	劲炫 (asx)	2013	转向角传感器	√	√	√	√		√	SP03A	
欧洲	劲炫 (asx)	2013	lin	√	√	√	√			SP038	
欧洲	劲炫 (asx)	2013	lin	√	√	√	√				
欧洲	劲炫 (asx)	2013	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP02D, SP02A, SP03F, SP010, SP016, SP017, SP00A, SP008	
欧洲	劲炫 (asx)	2013	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP02C, SP02D, SP030, SP016, SP017, SP002, SP00A, SP008	
欧洲	劲炫 (asx)	2013	空气流量传感器/空气滤清器/调平	√	√	√	√	√	√		
欧洲	劲炫 (asx)	2013	乘员感知系统	√	√	√	√	√	√	SP01C, SP01D, SP00A, SP008	
欧洲	劲炫 (asx)	2013	角传感器/后传感器	√	√	√	√	√	√		
欧洲	劲炫 (asx)	2014	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP035, SP01E, SP00A, SP008	SP04F, SP04B
欧洲	劲炫 (asx)	2014	自动巡航	√	√	√	√		√		
欧洲	劲炫 (asx)	2014	四轮转向系统 / 电子动力转向	√	√	√	√	√	√		
欧洲	劲炫 (asx)	2014	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP015, SP03B	
欧洲	劲炫 (asx)	2014	srs-安全气囊	√	√	√	√		√	SP008, SP00A	SP04F, SP04B
欧洲	劲炫 (asx)	2014	空调	√	√	√	√	√	√		
欧洲	劲炫 (asx)	2014	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP037, SP008, SP04C, SP04D, SP04E	SP04F, SP04B, SP050, SP051
欧洲	劲炫 (asx)	2014	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP041, SP021	
欧洲	劲炫 (asx)	2014	转向角传感器	√	√	√	√		√	SP03A	
欧洲	劲炫 (asx)	2014	lin	√	√	√	√			SP038	
欧洲	劲炫 (asx)	2014	lin	√	√	√	√				

欧洲	劲炫 (asx)	2014	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP02D, SP02A, SP03F, SP010, SP016, SP017, SP00A, SP008	
欧洲	劲炫 (asx)	2014	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP02C, SP02D, SP030, SP016, SP017, SP002, SP00A, SP008	
欧洲	劲炫 (asx)	2014	空气流量传感器/空气滤清器/调平	√	√	√	√	√	√		
欧洲	劲炫 (asx)	2014	乘员感知系统	√	√	√	√	√	√	SP01C, SP01D, SP00A, SP008	
欧洲	劲炫 (asx)	2014	角传感器/后传感器	√	√	√	√	√	√		
欧洲	劲炫 (asx)	2015	多点式燃油喷射	√	√	√	√		√	SP035, SP01E, SP00A, SP008	SP04F, SP04B
欧洲	劲炫 (asx)	2015	自动巡航	√	√	√	√		√		
欧洲	劲炫 (asx)	2015	四轮转向系统 / 电子动力转向	√	√	√	√	√	√		
欧洲	劲炫 (asx)	2015	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP015, SP03B	
欧洲	劲炫 (asx)	2015	srs-安全气囊	√	√	√	√		√	SP008, SP00A	SP04F, SP04B
欧洲	劲炫 (asx)	2015	空调	√	√	√	√	√	√		
欧洲	劲炫 (asx)	2015	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP037, SP008, SP04C, SP04D, SP04E	SP04F, SP04B, SP050, SP051
欧洲	劲炫 (asx)	2015	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP041, SP021	
欧洲	劲炫 (asx)	2015	转向角传感器	√	√	√	√		√	SP03A	
欧洲	劲炫 (asx)	2015	lin	√	√	√	√			SP038	
欧洲	劲炫 (asx)	2015	lin	√	√	√	√				
欧洲	劲炫 (asx)	2015	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP02D, SP02A, SP03F, SP010, SP016, SP017, SP00A, SP008	
欧洲	劲炫 (asx)	2015	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP02C, SP02D, SP030, SP016, SP017, SP002, SP00A, SP008	

欧洲	劲炫 (asx)	2015	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP044, SP043, SP02C, SP02D, SP030, SP016, SP017, SP002, SP045, SP00A, SP008	
欧洲	劲炫 (asx)	2015	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP044, SP043, SP02A, SP03F, SP010, SP016, SP017, SP00A, SP008	
欧洲	劲炫 (asx)	2015	空气流量传感器/空气滤清器/调平	√	√	√	√	√	√		
欧洲	劲炫 (asx)	2015	乘员感知系统	√	√	√	√	√	√	SP01C, SP01D, SP00A, SP008	
欧洲	劲炫 (asx)	2015	角传感器/后传感器	√	√	√	√	√	√		
欧洲	劲炫 (asx)	2017	多点式燃油喷射	√	√	√	√		√	SP035, SP01E, SP00A, SP008	SP04F, SP04B
欧洲	劲炫 (asx)	2017	自动巡航	√	√	√	√		√		
欧洲	劲炫 (asx)	2017	四轮转向系统 / 电子动力转向	√	√	√	√	√	√		
欧洲	劲炫 (asx)	2017	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP015, SP03B	
欧洲	劲炫 (asx)	2017	srs-安全气囊	√	√	√	√		√	SP008, SP00A	SP04F, SP04B
欧洲	劲炫 (asx)	2017	空调	√	√	√	√	√	√		
欧洲	劲炫 (asx)	2017	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP037, SP008, SP04C, SP04D, SP04E	SP04F, SP04B, SP050, SP051
欧洲	劲炫 (asx)	2017	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP041, SP021	
欧洲	劲炫 (asx)	2017	转向角传感器	√	√	√	√		√	SP03A	
欧洲	劲炫 (asx)	2017	lin	√	√	√	√			SP038	
欧洲	劲炫 (asx)	2017	lin	√	√	√	√				
欧洲	劲炫 (asx)	2017	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP02D, SP02A, SP03F, SP010, SP016, SP017, SP00A, SP008	

欧洲	劲炫 (asx)	2017	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP02C, SP02D, SP030, SP016, SP017, SP002, SP00A, SP008	
欧洲	劲炫 (asx)	2017	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP044, SP043, SP02C, SP02D, SP030, SP016, SP017, SP002, SP045, SP00A, SP008	
欧洲	劲炫 (asx)	2017	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP044, SP043, SP02A, SP03F, SP010, SP016, SP017, SP00A, SP008	
欧洲	劲炫 (asx)	2017	空气流量传感器/空气滤清器/调平	√	√	√	√	√	√		
欧洲	劲炫 (asx)	2017	乘员感知系统	√	√	√	√	√	√	SP01C, SP01D, SP00A, SP008	
欧洲	劲炫 (asx)	2017	角传感器/后传感器	√	√	√	√	√	√		
欧洲	劲炫 (asx)	2018	多点式燃油喷射	√	√	√	√		√	SP035, SP01E, SP00A, SP008	SP04F, SP04B
欧洲	劲炫 (asx)	2018	自动巡航	√	√	√	√		√		
欧洲	劲炫 (asx)	2018	四轮转向系统 / 电子动力转向	√	√	√	√	√	√		
欧洲	劲炫 (asx)	2018	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP015, SP03B	
欧洲	劲炫 (asx)	2018	srs-安全气囊	√	√	√	√		√	SP008, SP00A	SP04F, SP04B
欧洲	劲炫 (asx)	2018	空调	√	√	√	√	√	√		
欧洲	劲炫 (asx)	2018	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP037, SP008, SP04C, SP04D, SP04E	SP04F, SP04B, SP050, SP051
欧洲	劲炫 (asx)	2018	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP041, SP021	
欧洲	劲炫 (asx)	2018	转向角传感器	√	√	√	√		√	SP03A	
欧洲	劲炫 (asx)	2018	音响	√	√	√	√		√		
欧洲	劲炫 (asx)	2018	lin	√	√	√	√			SP038	

欧洲	劲炫 (asx)	2018	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP044, SP043, SP02C, SP02D, SP030, SP016, SP017, SP002, SP045, SP00A, SP008	
欧洲	劲炫 (asx)	2018	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP044, SP043, SP02A, SP03F, SP010, SP016, SP017, SP00A, SP008	
欧洲	劲炫 (asx)	2018	空气流量传感器/空气滤清器/调平	√	√	√	√	√	√		
欧洲	劲炫 (asx)	2018	乘员感知系统	√	√	√	√	√	√	SP01C, SP01D, SP00A, SP008	
欧洲	劲炫 (asx)	2018	角传感器/后传感器	√	√	√	√	√	√		
欧洲	劲炫 (asx)	2018	NULL	√	√	√	√	√	√	SP041, SP036	
欧洲	劲炫 (asx)	2019	多点式燃油喷射	√	√	√	√		√	SP035, SP01E, SP00A, SP008	
欧洲	劲炫 (asx)	2019	自动巡航	√	√	√	√		√		
欧洲	劲炫 (asx)	2019	四轮转向系统 / 电子动力转向	√	√	√	√	√	√		
欧洲	劲炫 (asx)	2019	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP015, SP03B	
欧洲	劲炫 (asx)	2019	srs-安全气囊	√	√	√	√		√	SP008, SP00A	SP04F, SP04B
欧洲	劲炫 (asx)	2019	空调	√	√	√	√	√	√		
欧洲	劲炫 (asx)	2019	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP037, SP008, SP04C, SP04D, SP04E	SP04F, SP04B, SP050, SP051
欧洲	劲炫 (asx)	2019	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP041, SP021	
欧洲	劲炫 (asx)	2019	转向角传感器	√	√	√	√		√	SP03A	
欧洲	劲炫 (asx)	2019	音响	√	√	√	√		√		
欧洲	劲炫 (asx)	2019	lin	√	√	√	√			SP038	
欧洲	劲炫 (asx)	2019	网关	√	√	√	√	√	√		
欧洲	劲炫 (asx)	2019	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP044, SP043, SP02C, SP02D, SP030, SP016, SP017, SP002, SP045, SP00A, SP008	

欧洲	劲炫 (asx)	2019	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP044, SP043, SP02A, SP03F, SP010, SP016, SP017, SP00A, SP008	
欧洲	劲炫 (asx)	2019	空气流量传感器/空气滤清器/调平	√	√	√	√	√	√		
欧洲	劲炫 (asx)	2019	乘员感知系统	√	√	√	√	√	√	SP01C, SP01D, SP00A, SP008	
欧洲	劲炫 (asx)	2019	角传感器/后传感器	√	√	√	√	√	√		
欧洲	劲炫 (asx)	2019	NULL	√	√	√	√	√	√	SP041, SP036	
欧洲	劲炫 (asx)	2019	NULL	√	√	√	√	√	√	SP041	
欧洲	劲炫 (asx)	2019	NULL	√	√	√	√	√	√	SP041	
欧洲	劲炫 (asx)	2018	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP02D, SP02A, SP03F, SP010, SP016, SP017, SP00A, SP008	
欧洲	劲炫 (asx)	2018	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP02C, SP02D, SP030, SP016, SP017, SP002, SP00A, SP008	
欧洲	劲炫 (asx)	2019	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP02D, SP02A, SP03F, SP010, SP016, SP017, SP00A, SP008	
欧洲	劲炫 (asx)	2019	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP02C, SP02D, SP030, SP016, SP017, SP002, SP00A, SP008	
欧洲	劲炫 (asx)	2011	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP015	
欧洲	劲炫 (asx)	2012	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP015	
欧洲	劲炫 (asx)	2013	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP015	
欧洲	劲炫 (asx)	2014	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP015	

欧洲	劲炫 (asx)	2016	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP035, SP01E, SP00A, SP008	SP04F, SP04B
欧洲	劲炫 (asx)	2016	四轮转向系统 / 电子动力转向	√	√	√	√	√	√		
欧洲	劲炫 (asx)	2016	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP015	
欧洲	劲炫 (asx)	2016	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP015, SP03B	
欧洲	劲炫 (asx)	2016	srs-安全气囊	√	√	√	√		√	SP008, SP00A	SP04F, SP04B
欧洲	劲炫 (asx)	2016	空调	√	√	√	√	√	√		
欧洲	劲炫 (asx)	2016	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP037, SP008, SP04C, SP04D, SP04E	SP04F, SP04B, SP050, SP051
欧洲	劲炫 (asx)	2016	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP041, SP021	
欧洲	劲炫 (asx)	2016	转向角传感器	√	√	√	√		√	SP03A	
欧洲	劲炫 (asx)	2016	lin	√	√	√	√			SP038	
欧洲	劲炫 (asx)	2016	lin	√	√	√	√				
欧洲	劲炫 (asx)	2016	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP02D, SP02A, SP03F, SP010, SP016, SP017, SP00A, SP008	
欧洲	劲炫 (asx)	2016	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP02C, SP02D, SP030, SP016, SP017, SP002, SP00A, SP008	
欧洲	劲炫 (asx)	2016	乘员感知系统	√	√	√	√	√	√	SP01C, SP01D, SP00A, SP008	
欧洲	劲炫 (asx)	2017	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP015	
欧洲	劲炫 (asx)	2018	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP015	
欧洲	劲炫 (asx)	2019	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP015	
欧洲	劲炫 (asx)	2020	多点式燃油喷射	√	√	√	√		√	SP035, SP01E, SP00A, SP008	
欧洲	劲炫 (asx)	2020	四轮转向系统 / 电子动力转向	√	√	√	√	√	√		
欧洲	劲炫 (asx)	2020	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP015	

欧洲	劲炫 (asx)	2020	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP015, SP03B	
欧洲	劲炫 (asx)	2020	srs-安全气囊	√	√	√	√		√	SP008, SP00A	SP04F, SP04B
欧洲	劲炫 (asx)	2020	空调	√	√	√	√	√	√		
欧洲	劲炫 (asx)	2020	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP037, SP008, SP04C, SP04D, SP04E	SP04F, SP04B, SP050, SP051
欧洲	劲炫 (asx)	2020	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP041, SP021	
欧洲	劲炫 (asx)	2020	转向角传感器	√	√	√	√		√		
欧洲	劲炫 (asx)	2020	音响	√	√	√	√		√		
欧洲	劲炫 (asx)	2020	lin	√	√	√	√			SP038	
欧洲	劲炫 (asx)	2020	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP02D, SP02A, SP03F, SP010, SP016, SP017, SP00A, SP008	
欧洲	劲炫 (asx)	2020	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP02C, SP02D, SP030, SP016, SP017, SP002, SP00A, SP008	
欧洲	劲炫 (asx)	2020	乘员感知系统	√	√	√	√	√	√	SP01C, SP01D, SP00A, SP008	
欧洲	劲炫 (asx)	2011	自动启停 (as&g)	√	√	√	√	√	√		
欧洲	劲炫 (asx)	2012	自动启停 (as&g)	√	√	√	√	√	√		
欧洲	劲炫 (asx)	2013	自动启停 (as&g)	√	√	√	√	√	√		
欧洲	劲炫 (asx)	2014	自动启停 (as&g)	√	√	√	√	√	√		
欧洲	劲炫 (asx)	2015	自动启停 (as&g)	√	√	√	√	√	√		
欧洲	劲炫 (asx)	2017	自动启停 (as&g)	√	√	√	√	√	√		
欧洲	劲炫 (asx)	2018	自动启停 (as&g)	√	√	√	√	√	√		
欧洲	劲炫 (asx)	2019	自动启停 (as&g)	√	√	√	√	√	√		
欧洲	劲炫 (asx)	2015	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP015	
欧洲	劲炫 (asx)	2020	e-call	√	√	√	√	√	√	SP039, SP041	
欧洲	劲炫 (asx)	2011	4 轮驱动	√	√	√	√	√	√	SP041	
欧洲	劲炫 (asx)	2012	4 轮驱动	√	√	√	√	√	√	SP041	
欧洲	劲炫 (asx)	2011	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	√	√	SP015, SP011, SP014	

欧洲	劲炫 (asx)	2012	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	√	√	SP015, SP011, SP014	
欧洲	劲炫 (asx)	2016	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	√	√	SP039, SP015, SP011, SP014, SP006	
欧洲	劲炫 (asx)	2016	自动巡航	√	√	√	√		√		
欧洲	劲炫 (asx)	2016	4 轮驱动	√	√	√	√	√	√	SP041	
欧洲	劲炫 (asx)	2016	空气流量传感器/空气滤清器/调平	√	√	√	√	√	√		
欧洲	劲炫 (asx)	2016	角传感器/后传感器	√	√	√	√	√	√		
欧洲	劲炫 (asx)	2017	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	√	√	SP039, SP015, SP011, SP014, SP006	
欧洲	劲炫 (asx)	2017	4 轮驱动	√	√	√	√	√	√	SP041	
欧洲	劲炫 (asx)	2018	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	√	√	SP039, SP015, SP011, SP014, SP006	
欧洲	劲炫 (asx)	2018	4 轮驱动	√	√	√	√	√	√	SP041	
欧洲	劲炫 (asx)	2019	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	√	√	SP039, SP015, SP011, SP014, SP006	
欧洲	劲炫 (asx)	2019	4 轮驱动	√	√	√	√	√	√	SP041	
欧洲	劲炫 (asx)	2020	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	√	√	SP039, SP015, SP011, SP014, SP006	
欧洲	劲炫 (asx)	2020	自动巡航	√	√	√	√		√		
欧洲	劲炫 (asx)	2020	4 轮驱动	√	√	√	√	√	√	SP041	
欧洲	劲炫 (asx)	2020	空气流量传感器/空气滤清器/调平	√	√	√	√	√	√		
欧洲	劲炫 (asx)	2020	角传感器/后传感器	√	√	√	√	√	√		
欧洲	劲炫 (asx)	2020	NULL	√	√	√	√	√	√	SP041, SP036	
欧洲	劲炫 (asx)	2020	NULL	√	√	√	√	√	√	SP041	
欧洲	劲炫 (asx)	2020	NULL	√	√	√	√	√	√	SP041	
欧洲	劲炫 (asx)	2013	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	√	√	SP015, SP011, SP014	
欧洲	劲炫 (asx)	2014	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	√	√	SP015, SP011, SP014	
欧洲	劲炫 (asx)	2015	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	√	√	SP039, SP015, SP011, SP014, SP006	

欧洲	劲炫 (asx)	2013	4 轮驱动	√	√	√	√	√	√	SP041	
欧洲	劲炫 (asx)	2014	4 轮驱动	√	√	√	√	√	√	SP041	
欧洲	劲炫 (asx)	2015	4 轮驱动	√	√	√	√	√	√	SP041	
欧洲	劲炫 (asx)	2018	乘员分类监视器	√	√	√	√	√	√	SP049	
欧洲	劲炫 (asx)	2019	乘员分类监视器	√	√	√	√	√	√		
欧洲	劲炫 (asx)	2011	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP027, SP027, SP027, SP027, SP027, SP026, SP026, SP026, SP029, SP041, SP036, SP025, SP00A SP008	SP04F, SP04B
欧洲	劲炫 (asx)	2012	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP027, SP027, SP027, SP027, SP027, SP026, SP026, SP026, SP029, SP041, SP036, SP025, SP00A SP008	SP04F, SP04B
欧洲	劲炫 (asx)	2013	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP027, SP027, SP027, SP027, SP027, SP026, SP026, SP026, SP029, SP012, SP036, SP041, SP025, SP00A, SP008	SP04F, SP04B
欧洲	劲炫 (asx)	2014	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP027, SP027, SP027, SP027, SP027, SP026, SP026, SP026, SP029, SP012, SP036, SP041, SP025, SP00A, SP008	SP04F, SP04B

欧洲	劲炫 (asx)	2015	多点式燃油喷射	√	√	√	√		√	SP027, SP027, SP027, SP027, SP026, SP026, SP029, SP012, SP036, SP041, SP025, SP00A, SP008	SP04F, SP04B
欧洲	蓝瑟 (cy#)	2015	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP02D, SP02A, SP03F, SP010, SP016, SP017, SP00A, SP008	
欧洲	蓝瑟 (cy#)	2012	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	√	√	SP035, SP041	
欧洲	蓝瑟 (cy#)	2013	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	√	√	SP035, SP041	
欧洲	蓝瑟 (cy#)	2014	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	√	√	SP035, SP041	
欧洲	蓝瑟 (cy#)	2015	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	√	√	SP035, SP041	
欧洲	蓝瑟 (cy#)	2016	四轮转向系统 / 电子动力转向	√	√	√	√	√	√		
欧洲	蓝瑟 (cy#)	2016	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP03B	
欧洲	蓝瑟 (cy#)	2016	转向角传感器	√	√	√	√		√	SP03A	
欧洲	蓝瑟 (cy#)	2016	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP044, SP043, SP02C, SP02D, SP030, SP016, SP017, SP002, SP045, SP00A, SP008	
欧洲	蓝瑟 (cy#)	2016	角传感器/后传感器	√	√	√	√	√	√		
欧洲	蓝瑟 (cy#)	2017	四轮转向系统 / 电子动力转向	√	√	√	√	√	√		
欧洲	蓝瑟 (cy#)	2017	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP03B	
欧洲	蓝瑟 (cy#)	2017	转向角传感器	√	√	√	√		√	SP03A	

欧洲	蓝瑟 (cy#)	2017	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP044, SP043, SP02C, SP02D, SP030, SP016, SP017, SP002, SP045, SP00A, SP008	
欧洲	蓝瑟 (cy#)	2017	角传感器/后传感器	√	√	√	√	√	√		
欧洲	蓝瑟 (cy#)	2016	空气流量传感器/空气滤清器/调平	√	√	√	√	√	√		
欧洲	蓝瑟 (cy#)	2016	自动启停 (as&g)	√	√	√	√	√	√		
欧洲	蓝瑟 (cy#)	2017	空气流量传感器/空气滤清器/调平	√	√	√	√	√	√		
欧洲	蓝瑟 (cy#)	2017	自动启停 (as&g)	√	√	√	√	√	√		
欧洲	蓝瑟五门掀背版	2012	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP035, SP01E, SP00A, SP008	SP04F, SP04B
欧洲	蓝瑟五门掀背版	2013	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP035, SP01E, SP00A, SP008	SP04F, SP04B
欧洲	蓝瑟五门掀背版	2014	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP035, SP01E, SP00A, SP008	SP04F, SP04B
欧洲	蓝瑟五门掀背版	2015	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP035, SP01E, SP00A, SP008	SP04F, SP04B
欧洲	蓝瑟五门掀背版	2016	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP035, SP01E, SP00A, SP008	SP04F, SP04B
欧洲	蓝瑟五门掀背版	2016	四轮转向系统 / 电子动力转向	√	√	√	√	√	√		
欧洲	蓝瑟五门掀背版	2016	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP03B	
欧洲	蓝瑟五门掀背版	2016	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		
欧洲	蓝瑟五门掀背版	2016	空调	√	√	√	√	√	√		
欧洲	蓝瑟五门掀背版	2016	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP037, SP008, SP04C, SP04D, SP04E	SP04F, SP04B, SP050, SP051
欧洲	蓝瑟五门掀背版	2016	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP041, SP021	
欧洲	蓝瑟五门掀背版	2016	转向角传感器	√	√	√	√		√	SP03A	
欧洲	蓝瑟五门掀背版	2016	lin	√	√	√	√			SP038	
欧洲	蓝瑟五门掀背版	2016	lin	√	√	√	√				

欧洲	蓝瑟五门掀背版	2016	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP044, SP043, SP02C, SP02D, SP030, SP016, SP017, SP002, SP045, SP00A, SP008	
欧洲	蓝瑟五门掀背版	2016	角传感器/后传感器	√	√	√	√	√	√		
欧洲	蓝瑟五门掀背版	2017	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP035, SP01E, SP00A, SP008	SP04F, SP04B
欧洲	蓝瑟五门掀背版	2017	四轮转向系统 / 电子动力转向	√	√	√	√	√	√		
欧洲	蓝瑟五门掀背版	2017	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP03B	
欧洲	蓝瑟五门掀背版	2017	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		
欧洲	蓝瑟五门掀背版	2017	空调	√	√	√	√	√	√		
欧洲	蓝瑟五门掀背版	2017	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP037, SP008, SP04C, SP04D, SP04E	SP04F, SP04B, SP050, SP051
欧洲	蓝瑟五门掀背版	2017	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP041, SP021	
欧洲	蓝瑟五门掀背版	2017	转向角传感器	√	√	√	√		√	SP03A	
欧洲	蓝瑟五门掀背版	2017	lin	√	√	√	√			SP038	
欧洲	蓝瑟五门掀背版	2017	lin	√	√	√	√				
欧洲	蓝瑟五门掀背版	2017	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP044, SP043, SP02C, SP02D, SP030, SP016, SP017, SP002, SP045, SP00A, SP008	
欧洲	蓝瑟五门掀背版	2017	角传感器/后传感器	√	√	√	√	√	√		
欧洲	蓝瑟五门掀背版	2016	空气流量传感器/空气滤清器/调平	√	√	√	√	√	√		
欧洲	蓝瑟五门掀背版	2016	自动启停 (as&g)	√	√	√	√	√	√		
欧洲	蓝瑟五门掀背版	2017	空气流量传感器/空气滤清器/调平	√	√	√	√	√	√		
欧洲	蓝瑟五门掀背版	2017	自动启停 (as&g)	√	√	√	√	√	√		
欧洲	i-miev电动车	2011	晶片防盗装置	√	√	√	√	√	√	SP02E, SP001, SP02D, SP018, SP02B, SP00A, SP008	
欧洲	i-miev电动车	2011	四轮转向系统 / 电子动力转向	√	√	√	√	√	√		

欧洲	i-miev电动车	2011	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√		
欧洲	i-miev电动车	2011	srs-安全气囊	√	√	√	√		√		
欧洲	i-miev电动车	2011	空调	√	√	√	√		√		
欧洲	i-miev电动车	2011	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP031, SP032, SP04C, SP04D, SP04E	SP050, SP051
欧洲	i-miev电动车	2011	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP041	
欧洲	i-miev电动车	2011	转向角传感器	√	√	√	√		√	SP03A	
欧洲	i-miev电动车	2011	电池管理单元	√	√	√	√	√	√	SP041, SP00E, SP007	
欧洲	i-miev电动车	2011	comp&htr	√	√	√	√		√		
欧洲	i-miev电动车	2011	ev-电子控制单元	√	√	√	√	√	√		
欧洲	i-miev电动车	2011	车载电脑	√	√	√	√	√	√		
欧洲	i-miev电动车	2011	微控制器	√	√	√	√	√	√		
欧洲	i-miev电动车	2011	电池监测单元1	√	√	√	√		√		
欧洲	i-miev电动车	2011	电池监测单元2	√	√	√	√		√		
欧洲	i-miev电动车	2011	电池监测单元3	√	√	√	√		√		
欧洲	i-miev电动车	2011	电池监测单元4	√	√	√	√		√		
欧洲	i-miev电动车	2011	电池监测单元5	√	√	√	√		√		
欧洲	i-miev电动车	2011	电池监测单元6	√	√	√	√		√		
欧洲	i-miev电动车	2011	电池监测单元7	√	√	√	√		√		
欧洲	i-miev电动车	2011	电池监测单元8	√	√	√	√		√		
欧洲	i-miev电动车	2011	电池监测单元9	√	√	√	√		√		
欧洲	i-miev电动车	2011	电池监测单元10	√	√	√	√		√		
欧洲	i-miev电动车	2011	电池监测单元11	√	√	√	√		√		
欧洲	i-miev电动车	2011	电池监测单元12	√	√	√	√		√		
欧洲	i-miev电动车	2012	晶片防盗装置	√	√	√	√	√	√	SP02E, SP001, SP02D, SP018, SP02B, SP00A, SP008	
欧洲	i-miev电动车	2012	四轮转向系统 / 电子动力转向	√	√	√	√	√	√		
欧洲	i-miev电动车	2012	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√		
欧洲	i-miev电动车	2012	srs-安全气囊	√	√	√	√		√		

欧洲	i-miev电动车	2012	空调	√	√	√	√		√		
欧洲	i-miev电动车	2012	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP031, SP032, SP04C, SP04D, SP04E	SP050, SP051
欧洲	i-miev电动车	2012	ev/miev远程系统	√	√	√	√	√	√	SP041	
欧洲	i-miev电动车	2012	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP041	
欧洲	i-miev电动车	2012	转向角传感器	√	√	√	√		√	SP03A	
欧洲	i-miev电动车	2012	电池管理单元	√	√	√	√	√	√	SP041, SP00E, SP007	
欧洲	i-miev电动车	2012	comp&htr	√	√	√	√		√		
欧洲	i-miev电动车	2012	ev-电子控制单元	√	√	√	√	√	√		
欧洲	i-miev电动车	2012	车载电脑	√	√	√	√	√	√		
欧洲	i-miev电动车	2012	微控制器	√	√	√	√	√	√		
欧洲	i-miev电动车	2012	电池监测单元1	√	√	√	√		√		
欧洲	i-miev电动车	2012	电池监测单元2	√	√	√	√		√		
欧洲	i-miev电动车	2012	电池监测单元3	√	√	√	√		√		
欧洲	i-miev电动车	2012	电池监测单元4	√	√	√	√		√		
欧洲	i-miev电动车	2012	电池监测单元5	√	√	√	√		√		
欧洲	i-miev电动车	2012	电池监测单元6	√	√	√	√		√		
欧洲	i-miev电动车	2012	电池监测单元7	√	√	√	√		√		
欧洲	i-miev电动车	2012	电池监测单元8	√	√	√	√		√		
欧洲	i-miev电动车	2012	电池监测单元9	√	√	√	√		√		
欧洲	i-miev电动车	2012	电池监测单元10	√	√	√	√		√		
欧洲	i-miev电动车	2012	电池监测单元11	√	√	√	√		√		
欧洲	i-miev电动车	2012	电池监测单元12	√	√	√	√		√		
欧洲	i-miev电动车	2013	晶片防盗装置	√	√	√	√	√	√	SP02E, SP001, SP02D, SP018, SP02B, SP00A, SP008	
欧洲	i-miev电动车	2013	四轮转向系统 / 电子动力转向	√	√	√	√	√	√		
欧洲	i-miev电动车	2013	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√		
欧洲	i-miev电动车	2013	srs-安全气囊	√	√	√	√		√		
欧洲	i-miev电动车	2013	空调	√	√	√	√		√		

欧洲	i-miev电动车	2013	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP031, SP032, SP04C, SP04D, SP04E	SP050, SP051
欧洲	i-miev电动车	2013	ev/miev远程系统	√	√	√	√	√	√	SP041	
欧洲	i-miev电动车	2013	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP041	
欧洲	i-miev电动车	2013	转向角传感器	√	√	√	√		√	SP03A	
欧洲	i-miev电动车	2013	电池管理单元	√	√	√	√	√	√	SP041, SP00E, SP007	
欧洲	i-miev电动车	2013	comp&htr	√	√	√	√		√		
欧洲	i-miev电动车	2013	ev-电子控制单元	√	√	√	√	√	√		
欧洲	i-miev电动车	2013	车载电脑	√	√	√	√	√	√		
欧洲	i-miev电动车	2013	微控制器	√	√	√	√	√	√		
欧洲	i-miev电动车	2013	电池监测单元1	√	√	√	√		√		
欧洲	i-miev电动车	2013	电池监测单元2	√	√	√	√		√		
欧洲	i-miev电动车	2013	电池监测单元3	√	√	√	√		√		
欧洲	i-miev电动车	2013	电池监测单元4	√	√	√	√		√		
欧洲	i-miev电动车	2013	电池监测单元5	√	√	√	√		√		
欧洲	i-miev电动车	2013	电池监测单元6	√	√	√	√		√		
欧洲	i-miev电动车	2013	电池监测单元7	√	√	√	√		√		
欧洲	i-miev电动车	2013	电池监测单元8	√	√	√	√		√		
欧洲	i-miev电动车	2013	电池监测单元9	√	√	√	√		√		
欧洲	i-miev电动车	2013	电池监测单元10	√	√	√	√		√		
欧洲	i-miev电动车	2013	电池监测单元11	√	√	√	√		√		
欧洲	i-miev电动车	2013	电池监测单元12	√	√	√	√		√		
欧洲	欧蓝德 (cw#)	2011	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP027, SP027, SP027, SP027, SP027, SP026, SP026, SP026, SP029, SP041, SP036, SP025, SP00A SP008	

欧洲	欧蓝德 (cw#)	2012	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP027, SP027, SP027, SP027, SP026, SP026, SP029, SP041, SP036, SP025, SP00A, SP008	
欧洲	欧蓝德 (cw#)	2011	自动启停 (as&g)	√	√	√	√	√	√		
欧洲	欧蓝德 (cw#)	2012	自动启停 (as&g)	√	√	√	√	√	√		
欧洲	太空之星	2013	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP01B, SP035, SP01E, SP042, SP03E, SP00A, SP008	SP04F, SP04B
欧洲	太空之星	2013	四轮转向系统 / 电子动力转向	√	√	√	√	√	√		
欧洲	太空之星	2013	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP015, SP03B	
欧洲	太空之星	2013	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		
欧洲	太空之星	2013	空调	√	√	√	√	√	√		
欧洲	太空之星	2013	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP008, SP00A, SP04C, SP04D, SP04E	SP04F, SP04B, SP050, SP051
欧洲	太空之星	2013	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙	√	√	√	√	√	√	SP010, SP033, SP00A, SP008	
欧洲	太空之星	2013	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙	√	√	√	√	√	√	SP031, SP032, SP02C, SP02D, SP016, SP017, SP002, SP00A, SP008	
欧洲	太空之星	2013	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP041	
欧洲	太空之星	2013	转向角传感器	√	√	√	√		√	SP03A	
欧洲	太空之星	2013	lin	√	√	√	√			SP038	
欧洲	太空之星	2013	乘员感知系统	√	√	√	√	√	√	SP01C, SP01D, SP00A, SP008	
欧洲	太空之星	2015	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP01B, SP035, SP01E, SP042, SP03E, SP00A, SP008	SP04F, SP04B
欧洲	太空之星	2015	四轮转向系统 / 电子动力转向	√	√	√	√	√	√		

欧洲	太空之星	2015	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP015, SP03B	
欧洲	太空之星	2015	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		
欧洲	太空之星	2015	空调	√	√	√	√	√	√		
欧洲	太空之星	2015	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP008, SP00A, SP04C, SP04D, SP04E	SP04F, SP04B, SP050, SP051
欧洲	太空之星	2015	无钥匙操作系统/乘员感知系统/发动机防盗锁止系统/无钥匙	√	√	√	√		√		
欧洲	太空之星	2015	无钥匙操作系统/乘员感知系统/发动机防盗锁止系统/无钥匙	√	√	√	√		√		
欧洲	太空之星	2015	轮胎压力监测系统	√	√	√	√		√	SP044, SP043, SP045	
欧洲	太空之星	2015	轮胎压力监测系统	√	√	√	√		√		
欧洲	太空之星	2015	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP041	
欧洲	太空之星	2015	转向角传感器	√	√	√	√		√	SP03A	
欧洲	太空之星	2015	lin	√	√	√	√			SP038	
欧洲	太空之星	2016	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP01B, SP035, SP01E, SP042, SP03E, SP00A, SP008	SP04F, SP04B
欧洲	太空之星	2016	四轮转向系统 / 电子动力转向	√	√	√	√	√	√		
欧洲	太空之星	2016	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP015, SP03B	
欧洲	太空之星	2016	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		
欧洲	太空之星	2016	空调	√	√	√	√	√	√		
欧洲	太空之星	2016	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP008, SP00A, SP04C, SP04D, SP04E	SP04F, SP04B, SP050, SP051
欧洲	太空之星	2016	无钥匙操作系统/乘员感知系统/发动机防盗锁止系统/无钥匙	√	√	√	√		√		
欧洲	太空之星	2016	无钥匙操作系统/乘员感知系统/发动机防盗锁止系统/无钥匙	√	√	√	√		√		

欧洲	太空之星	2016	轮胎压力监测系统	√	√	√	√		√	SP044, SP043, SP045	
欧洲	太空之星	2016	轮胎压力监测系统	√	√	√	√		√		
欧洲	太空之星	2016	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP041	
欧洲	太空之星	2016	转向角传感器	√	√	√	√		√	SP03A	
欧洲	太空之星	2016	lin	√	√	√	√			SP038	
欧洲	太空之星	2018	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP01B, SP035, SP01E, SP042, SP03E, SP00A, SP008	SP04F, SP04B
欧洲	太空之星	2018	四轮转向系统 / 电子动力转向	√	√	√	√	√	√		
欧洲	太空之星	2018	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP015, SP03B	
欧洲	太空之星	2018	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		
欧洲	太空之星	2018	空调	√	√	√	√	√	√		
欧洲	太空之星	2018	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP008, SP00A, SP04C, SP04D, SP04E	SP04F, SP04B, SP050, SP051
欧洲	太空之星	2018	无钥匙操作系统/乘员感知系统/发动机防盗锁止系统/无钥匙	√	√	√	√		√		
欧洲	太空之星	2018	无钥匙操作系统/乘员感知系统/发动机防盗锁止系统/无钥匙	√	√	√	√		√		
欧洲	太空之星	2018	轮胎压力监测系统	√	√	√	√		√	SP044, SP043, SP045	
欧洲	太空之星	2018	轮胎压力监测系统	√	√	√	√		√		
欧洲	太空之星	2018	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP041	
欧洲	太空之星	2018	转向角传感器	√	√	√	√		√	SP03A	
欧洲	太空之星	2018	lin	√	√	√	√			SP038	
欧洲	太空之星	2019	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP01B, SP035, SP01E, SP042, SP03E, SP00A, SP008	SP04F, SP04B
欧洲	太空之星	2019	四轮转向系统 / 电子动力转向	√	√	√	√	√	√		

欧洲	太空之星	2019	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP015, SP03B	
欧洲	太空之星	2019	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		
欧洲	太空之星	2019	空调	√	√	√	√	√	√		
欧洲	太空之星	2019	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP008, SP00A, SP04C, SP04D, SP04E	SP04F, SP04B, SP050, SP051
欧洲	太空之星	2019	无钥匙操作系统/乘员感知系统/发动机防盗锁止系统/无钥匙	√	√	√	√		√		
欧洲	太空之星	2019	无钥匙操作系统/乘员感知系统/发动机防盗锁止系统/无钥匙	√	√	√	√		√		
欧洲	太空之星	2019	轮胎压力监测系统	√	√	√	√		√	SP044, SP043, SP045	
欧洲	太空之星	2019	轮胎压力监测系统	√	√	√	√		√		
欧洲	太空之星	2019	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP041	
欧洲	太空之星	2019	转向角传感器	√	√	√	√		√	SP03A	
欧洲	太空之星	2019	lin	√	√	√	√			SP038	
欧洲	太空之星	2013	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	√	√	SP039, SP015, SP011, SP03B, SP014	
欧洲	太空之星	2015	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	√	√	SP039, SP015, SP011, SP03B, SP014	
欧洲	太空之星	2016	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	√	√	SP039, SP015, SP011, SP03B, SP014	
欧洲	太空之星	2018	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	√	√	SP039, SP015, SP011, SP03B, SP014	
欧洲	太空之星	2019	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	√	√	SP039, SP015, SP011, SP03B, SP014	
欧洲	太空之星	2020	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP01B, SP035, SP01E, SP042, SP03E, SP00A, SP008	SP04F, SP04B

欧洲	太空之星	2020	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合变速箱	√	√	√	√	√	√	SP039, SP015, SP011, SP03B, SP014	
欧洲	太空之星	2020	四轮转向系统 / 电子动力转向	√	√	√	√	√	√		
欧洲	太空之星	2020	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP015, SP03B	
欧洲	太空之星	2020	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		
欧洲	太空之星	2020	空调	√	√	√	√	√	√		
欧洲	太空之星	2020	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP008, SP00A, SP04C, SP04D, SP04E	SP04F, SP04B, SP050, SP051
欧洲	太空之星	2020	无钥匙操作系统/乘员感知系统/发动机防盗锁止系统/无钥匙	√	√	√	√		√		
欧洲	太空之星	2020	无钥匙操作系统/乘员感知系统/发动机防盗锁止系统/无钥匙	√	√	√	√		√		
欧洲	太空之星	2020	轮胎压力监测系统	√	√	√	√		√	SP044, SP043, SP045	
欧洲	太空之星	2020	轮胎压力监测系统	√	√	√	√		√		
欧洲	太空之星	2020	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP041	
欧洲	太空之星	2020	转向角传感器	√	√	√	√		√	SP03A	
欧洲	太空之星	2020	lin	√	√	√	√			SP038	
欧洲	太空之星	2020	NULL	√	√	√	√	√	√	SP041, SP036	
欧洲	蓝瑟五门掀背版	2012	自动巡航	√	√	√	√		√		
欧洲	蓝瑟五门掀背版	2013	自动巡航	√	√	√	√		√		
欧洲	蓝瑟五门掀背版	2014	自动巡航	√	√	√	√		√		
欧洲	蓝瑟五门掀背版	2012	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合变速箱	√	√	√	√	√	√	SP015, SP011, SP014	
欧洲	蓝瑟五门掀背版	2013	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合变速箱	√	√	√	√	√	√	SP015, SP011, SP014	
欧洲	蓝瑟五门掀背版	2014	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合变速箱	√	√	√	√	√	√	SP015, SP011, SP014	
欧洲	蓝瑟五门掀背版	2015	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合变速箱	√	√	√	√	√	√	SP015, SP011, SP014	

欧洲	蓝瑟五门掀背版	2015	自动巡航	√	√	√	√		√		
欧洲	蓝瑟五门掀背版	2015	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP02D, SP02A, SP03F, SP010, SP016, SP017, SP00A, SP008	
欧洲	蓝瑟五门掀背版	2015	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP02C, SP02D, SP030, SP016, SP017, SP002, SP00A, SP008	
欧洲	蓝瑟五门掀背版	2015	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP044, SP043, SP02A, SP03F, SP010, SP016, SP017, SP00A, SP008	
欧洲	蓝瑟五门掀背版	2016	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	√	√	SP015, SP011, SP014	
欧洲	蓝瑟五门掀背版	2016	自动巡航	√	√	√	√		√		
欧洲	蓝瑟五门掀背版	2016	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP02D, SP02A, SP03F, SP010, SP016, SP017, SP00A, SP008	
欧洲	蓝瑟五门掀背版	2016	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP02C, SP02D, SP030, SP016, SP017, SP002,	
欧洲	蓝瑟五门掀背版	2016	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP044, SP043, SP02A, SP03F, SP010, SP016,	
欧洲	蓝瑟五门掀背版	2017	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	√	√	SP015, SP011, SP014	
欧洲	蓝瑟五门掀背版	2017	自动巡航	√	√	√	√		√		
欧洲	蓝瑟 (cy#)	2016	自动巡航	√	√	√	√		√		
欧洲	蓝瑟 (cy#)	2017	自动巡航	√	√	√	√		√		
欧洲	欧蓝德 (gf#)	2013	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP035, SP01E, SP00A, SP008	SP04F, SP04B
欧洲	欧蓝德 (gf#)	2013	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	√	√	SP015, SP011, SP014	
欧洲	欧蓝德 (gf#)	2013	自动巡航	√	√	√	√		√		
欧洲	欧蓝德 (gf#)	2013	四轮转向系统 / 电子动力转向	√	√	√	√	√	√		

欧洲	欧蓝德 (gf#)	2013	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP015	
欧洲	欧蓝德 (gf#)	2013	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP015, SP03B	
欧洲	欧蓝德 (gf#)	2013	srs-安全气囊	√	√	√	√		√	SP008, SP00A	SP04F, SP04B
欧洲	欧蓝德 (gf#)	2013	空调	√	√	√	√	√	√		
欧洲	欧蓝德 (gf#)	2013	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP022, SP023, SP008, SP00A, SP04C, SP04D, SP04E	SP04F, SP04B, SP050, SP051
欧洲	欧蓝德 (gf#)	2013	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙	√	√	√	√	√	√	SP010, SP033, SP00A, SP008	
欧洲	欧蓝德 (gf#)	2013	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙	√	√	√	√	√	√	SP02C, SP02D, SP030, SP016, SP017, SP002, SP00A, SP008	
欧洲	欧蓝德 (gf#)	2013	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP041	
欧洲	欧蓝德 (gf#)	2013	转向角传感器	√	√	√	√		√	SP03A	
欧洲	欧蓝德 (gf#)	2013	音响	√	√	√	√	√	√		
欧洲	欧蓝德 (gf#)	2013	动力门	√	√	√	√	√	√		
欧洲	欧蓝德 (gf#)	2013	乘员感知系统	√	√	√	√	√	√	SP01C, SP01D, SP00A, SP008	
欧洲	欧蓝德 (gf#)	2014	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP035, SP01E, SP00A, SP008	SP04F, SP04B
欧洲	欧蓝德 (gf#)	2014	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合变速箱	√	√	√	√	√	√	SP015, SP011, SP014	
欧洲	欧蓝德 (gf#)	2014	自动巡航	√	√	√	√		√		
欧洲	欧蓝德 (gf#)	2014	四轮转向系统 / 电子动力转向	√	√	√	√	√	√		
欧洲	欧蓝德 (gf#)	2014	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP015	
欧洲	欧蓝德 (gf#)	2014	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP015, SP03B	
欧洲	欧蓝德 (gf#)	2014	srs-安全气囊	√	√	√	√		√	SP008, SP00A	SP04F, SP04B
欧洲	欧蓝德 (gf#)	2014	空调	√	√	√	√	√	√		

欧洲	欧蓝德 (gf#)	2014	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP022, SP023, SP008, SP00A, SP04C, SP04D, SP04E	SP04F, SP04B, SP050, SP051
欧洲	欧蓝德 (gf#)	2014	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙	√	√	√	√	√	√	SP010, SP033, SP00A, SP008	
欧洲	欧蓝德 (gf#)	2014	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙	√	√	√	√	√	√	SP02C, SP02D, SP030, SP016, SP017, SP002, SP00A, SP008	
欧洲	欧蓝德 (gf#)	2014	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP041	
欧洲	欧蓝德 (gf#)	2014	转向角传感器	√	√	√	√		√	SP03A	
欧洲	欧蓝德 (gf#)	2014	音响	√	√	√	√	√	√		
欧洲	欧蓝德 (gf#)	2014	动力门	√	√	√	√	√	√		
欧洲	欧蓝德 (gf#)	2014	乘员感知系统	√	√	√	√	√	√	SP01C, SP01D, SP00A, SP008	
欧洲	欧蓝德 (gf#)	2016	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP035, SP01E, SP00A, SP008	SP04F, SP04B
欧洲	欧蓝德 (gf#)	2016	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合变速箱	√	√	√	√	√	√	SP039, SP015, SP011, SP014, SP006	
欧洲	欧蓝德 (gf#)	2016	自动巡航	√	√	√	√		√		
欧洲	欧蓝德 (gf#)	2016	四轮转向系统 / 电子动力转向	√	√	√	√	√	√		
欧洲	欧蓝德 (gf#)	2016	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP015	
欧洲	欧蓝德 (gf#)	2016	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP015, SP03B	
欧洲	欧蓝德 (gf#)	2016	srs-安全气囊	√	√	√	√		√	SP008, SP00A	SP04F, SP04B
欧洲	欧蓝德 (gf#)	2016	空调	√	√	√	√	√	√		
欧洲	欧蓝德 (gf#)	2016	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP022, SP023, SP008, SP00A, SP04C, SP04D, SP04E	SP04F, SP04B, SP050, SP051
欧洲	欧蓝德 (gf#)	2016	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙	√	√	√	√	√	√	SP010, SP033, SP00A, SP008	

欧洲	欧蓝德(gf#)	2016	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙	√	√	√	√	√	√	SP02C, SP02D, SP030, SP016, SP017, SP002,	
欧洲	欧蓝德(gf#)	2016	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP041	
欧洲	欧蓝德(gf#)	2016	转向角传感器	√	√	√	√		√	SP03A	
欧洲	欧蓝德(gf#)	2016	音响	√	√	√	√	√	√		
欧洲	欧蓝德(gf#)	2016	动力门	√	√	√	√	√	√		
欧洲	欧蓝德(gf#)	2016	乘员感知系统	√	√	√	√	√	√	SP01C, SP01D, SP00A, SP008	
欧洲	欧蓝德(gf#)	2017	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP035, SP01E, SP00A, SP008	SP04F, SP04B
欧洲	欧蓝德(gf#)	2017	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合 变速箱	√	√	√	√	√	√	SP039, SP015, SP011, SP014, SP006	
欧洲	欧蓝德(gf#)	2017	自动巡航	√	√	√	√		√		
欧洲	欧蓝德(gf#)	2017	四轮转向系统 / 电子动力转向	√	√	√	√	√	√		
欧洲	欧蓝德(gf#)	2017	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动 稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP015	
欧洲	欧蓝德(gf#)	2017	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动 稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP015, SP03B	
欧洲	欧蓝德(gf#)	2017	srs-安全气囊	√	√	√	√		√	SP008, SP00A	SP04F, SP04B
欧洲	欧蓝德(gf#)	2017	空调	√	√	√	√	√	√		
欧洲	欧蓝德(gf#)	2017	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP022, SP023, SP008, SP00A, SP04C, SP04D, SP04E	SP04F, SP04B , SP050, SP05 1
欧洲	欧蓝德(gf#)	2017	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙	√	√	√	√	√	√	SP010, SP033, SP00A, SP008	
欧洲	欧蓝德(gf#)	2017	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙	√	√	√	√	√	√	SP02C, SP02D, SP030, SP016, SP017, SP002, SP00A, SP008	
欧洲	欧蓝德(gf#)	2017	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP041	
欧洲	欧蓝德(gf#)	2017	转向角传感器	√	√	√	√		√	SP03A	
欧洲	欧蓝德(gf#)	2017	音响	√	√	√	√		√		
欧洲	欧蓝德(gf#)	2017	lin	√	√	√	√			SP038	

欧洲	欧蓝德(gf#)	2017	动力门	√	√	√	√	√	√		
欧洲	欧蓝德(gf#)	2017	乘员感知系统	√	√	√	√	√	√	SP01C, SP01D, SP00A, SP008	
欧洲	欧蓝德(gf#)	2018	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP035, SP01E, SP00A, SP008	SP04F, SP04B
欧洲	欧蓝德(gf#)	2018	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合 变速箱	√	√	√	√	√	√	SP039, SP015, SP011, SP014, SP006	
欧洲	欧蓝德(gf#)	2018	自动巡航	√	√	√	√		√		
欧洲	欧蓝德(gf#)	2018	四轮转向系统 / 电子动力转向	√	√	√	√	√	√		
欧洲	欧蓝德(gf#)	2018	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动 稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP015	
欧洲	欧蓝德(gf#)	2018	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动 稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP015, SP03B	
欧洲	欧蓝德(gf#)	2018	srs-安全气囊	√	√	√	√		√	SP008, SP00A	SP04F, SP04B
欧洲	欧蓝德(gf#)	2018	空调	√	√	√	√	√	√		
欧洲	欧蓝德(gf#)	2018	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP022, SP023, SP008, SP00A, SP04C, SP04D, SP04E	SP04F, SP04B , SP050, SP05 1
欧洲	欧蓝德(gf#)	2018	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙	√	√	√	√	√	√	SP010, SP033, SP00A, SP008	
欧洲	欧蓝德(gf#)	2018	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙	√	√	√	√	√	√	SP02C, SP02D, SP030, SP016, SP017, SP002, SP00A, SP008	
欧洲	欧蓝德(gf#)	2018	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP041	
欧洲	欧蓝德(gf#)	2018	转向角传感器	√	√	√	√		√	SP03A	
欧洲	欧蓝德(gf#)	2018	音响	√	√	√	√		√		
欧洲	欧蓝德(gf#)	2018	lin	√	√	√	√			SP038	
欧洲	欧蓝德(gf#)	2018	动力门	√	√	√	√	√	√		
欧洲	欧蓝德(gf#)	2018	乘员感知系统	√	√	√	√	√	√	SP01C, SP01D, SP00A, SP008	

欧洲	欧蓝德 (gf#)	2019	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP035, SP01E, SP00A, SP008	
欧洲	欧蓝德 (gf#)	2019	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合变速箱	√	√	√	√	√	√	SP039, SP015, SP011, SP014, SP006	
欧洲	欧蓝德 (gf#)	2019	自动巡航	√	√	√	√		√		
欧洲	欧蓝德 (gf#)	2019	四轮转向系统 / 电子动力转向	√	√	√	√	√	√		
欧洲	欧蓝德 (gf#)	2019	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP015	
欧洲	欧蓝德 (gf#)	2019	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP015, SP03B	
欧洲	欧蓝德 (gf#)	2019	srs-安全气囊	√	√	√	√		√	SP008, SP00A	SP04F, SP04B
欧洲	欧蓝德 (gf#)	2019	空调	√	√	√	√	√	√		
欧洲	欧蓝德 (gf#)	2019	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP022, SP023, SP008, SP00A, SP04C, SP04D, SP04E	SP04F, SP04B, SP050, SP051
欧洲	欧蓝德 (gf#)	2019	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙	√	√	√	√	√	√	SP010, SP033, SP00A, SP008	
欧洲	欧蓝德 (gf#)	2019	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙	√	√	√	√	√	√	SP02C, SP02D, SP030, SP016, SP017, SP002,	
欧洲	欧蓝德 (gf#)	2019	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP041	
欧洲	欧蓝德 (gf#)	2019	转向角传感器	√	√	√	√		√	SP03A	
欧洲	欧蓝德 (gf#)	2019	音响	√	√	√	√		√		
欧洲	欧蓝德 (gf#)	2019	lin	√	√	√	√			SP038	
欧洲	欧蓝德 (gf#)	2019	动力门	√	√	√	√	√	√		
欧洲	欧蓝德 (gf#)	2019	乘员感知系统	√	√	√	√	√	√	SP01C, SP01D, SP00A, SP008	
欧洲	欧蓝德 (gf#)	2020	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP035, SP01E, SP00A, SP008	
欧洲	欧蓝德 (gf#)	2020	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合变速箱	√	√	√	√	√	√	SP039, SP015, SP011, SP014, SP006	
欧洲	欧蓝德 (gf#)	2020	自动巡航	√	√	√	√		√		
欧洲	欧蓝德 (gf#)	2020	四轮转向系统 / 电子动力转向	√	√	√	√	√	√		

欧洲	欧蓝德 (gf#)	2020	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP015, SP03B	
欧洲	欧蓝德 (gf#)	2020	srs-安全气囊	√	√	√	√		√	SP008, SP00A	SP04F, SP04B
欧洲	欧蓝德 (gf#)	2020	空调	√	√	√	√	√	√		
欧洲	欧蓝德 (gf#)	2020	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP022, SP023, SP008, SP00A, SP04C, SP04D, SP04E	SP04F, SP04B, SP050, SP051
欧洲	欧蓝德 (gf#)	2020	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙	√	√	√	√	√	√	SP010, SP033, SP00A, SP008	
欧洲	欧蓝德 (gf#)	2020	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙	√	√	√	√	√	√	SP02C, SP02D, SP030, SP016, SP017, SP002, SP00A, SP008	
欧洲	欧蓝德 (gf#)	2020	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP041	
欧洲	欧蓝德 (gf#)	2020	转向角传感器	√	√	√	√		√	SP03A	
欧洲	欧蓝德 (gf#)	2020	音响	√	√	√	√		√		
欧洲	欧蓝德 (gf#)	2020	lin	√	√	√	√			SP038	
欧洲	欧蓝德 (gf#)	2020	动力门	√	√	√	√	√	√		
欧洲	欧蓝德 (gf#)	2020	乘员感知系统	√	√	√	√	√	√	SP01C, SP01D, SP00A, SP008	
欧洲	欧蓝德 (gf#)	2013	lin	√	√	√	√			SP038	
欧洲	欧蓝德 (gf#)	2013	全轮控制系统	√	√	√	√	√	√	SP039, SP041	
欧洲	欧蓝德 (gf#)	2014	lin	√	√	√	√			SP038	
欧洲	欧蓝德 (gf#)	2014	全轮控制系统	√	√	√	√	√	√	SP039, SP041	
欧洲	欧蓝德 (gf#)	2016	lin	√	√	√	√			SP038	
欧洲	欧蓝德 (gf#)	2016	全轮控制系统	√	√	√	√	√	√	SP039, SP041	
欧洲	欧蓝德 (gf#)	2017	网关	√	√	√	√	√	√		
欧洲	欧蓝德 (gf#)	2017	全轮控制系统	√	√	√	√	√	√	SP039, SP041	
欧洲	欧蓝德 (gf#)	2017	NULL	√	√	√	√	√	√	SP041	

欧洲	欧蓝德 (gf#)	2017	NULL	√	√	√	√	√	√	SP041	
欧洲	欧蓝德 (gf#)	2018	网关	√	√	√	√	√	√		
欧洲	欧蓝德 (gf#)	2018	全轮控制系统	√	√	√	√	√	√	SP039, SP041	
欧洲	欧蓝德 (gf#)	2018	NULL	√	√	√	√	√	√	SP041	
欧洲	欧蓝德 (gf#)	2018	NULL	√	√	√	√	√	√	SP041	
欧洲	欧蓝德 (gf#)	2019	电子驻车制动器	√	√	√	√	√	√		
欧洲	欧蓝德 (gf#)	2019	网关	√	√	√	√	√	√		
欧洲	欧蓝德 (gf#)	2019	全轮控制系统	√	√	√	√	√	√	SP039, SP041	
欧洲	欧蓝德 (gf#)	2019	NULL	√	√	√	√	√	√	SP041	
欧洲	欧蓝德 (gf#)	2019	NULL	√	√	√	√	√	√	SP041	
欧洲	欧蓝德 (gf#)	2020	电子驻车制动器	√	√	√	√	√	√		
欧洲	欧蓝德 (gf#)	2020	网关	√	√	√	√	√	√		
欧洲	欧蓝德 (gf#)	2020	全轮控制系统	√	√	√	√	√	√	SP039, SP041	
欧洲	欧蓝德 (gf#)	2020	NULL	√	√	√	√	√	√	SP041	
欧洲	欧蓝德 (gf#)	2020	NULL	√	√	√	√	√	√	SP041	
欧洲	欧蓝德 (gf#)	2017	e-call	√	√	√	√	√	√	SP039, SP041	
欧洲	欧蓝德 (gf#)	2019	e-call	√	√	√	√	√	√	SP039, SP041	
欧洲	欧蓝德 (gf#)	2020	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP015	
欧洲	欧蓝德 (gf#)	2020	e-call	√	√	√	√	√	√	SP039, SP041	
欧洲	欧蓝德 (gf#)	2013	音响导航显示屏	√	√	√	√	√	√		
欧洲	欧蓝德 (gf#)	2013	角传感器/后传感器	√	√	√	√	√	√		
欧洲	欧蓝德 (gf#)	2014	音响导航显示屏	√	√	√	√	√	√		
欧洲	欧蓝德 (gf#)	2014	角传感器/后传感器	√	√	√	√	√	√		
欧洲	欧蓝德 (gf#)	2016	音响导航显示屏	√	√	√	√	√	√		
欧洲	欧蓝德 (gf#)	2016	角传感器/后传感器	√	√	√	√	√	√		
欧洲	欧蓝德 (gf#)	2017	电子驻车制动器	√	√	√	√	√	√		
欧洲	欧蓝德 (gf#)	2017	多功能全景监控器	√	√	√	√		√	SP047, SP005, SP025	
欧洲	欧蓝德 (gf#)	2017	拐角传感器/声纳	√	√	√	√	√	√		
欧洲	欧蓝德 (gf#)	2018	电子驻车制动器	√	√	√	√	√	√		
欧洲	欧蓝德 (gf#)	2018	多功能全景监控器	√	√	√	√		√	SP047, SP005, SP025	
欧洲	欧蓝德 (gf#)	2018	拐角传感器/声纳	√	√	√	√	√	√		

欧洲	欧蓝德 (gf#)	2019	多功能全景监控器	√	√	√	√		√	SP047, SP005, SP025	
欧洲	欧蓝德 (gf#)	2019	拐角传感器/声纳	√	√	√	√	√	√		
欧洲	欧蓝德 (gf#)	2020	多功能全景监控器	√	√	√	√		√	SP047, SP005, SP025	
欧洲	欧蓝德 (gf#)	2020	拐角传感器/声纳	√	√	√	√	√	√		
欧洲	欧蓝德 (gf#)	2017	音响导航显示屏	√	√	√	√	√	√		
欧洲	欧蓝德 (gf#)	2019	音响导航显示屏	√	√	√	√	√	√		
欧洲	欧蓝德 (gf#)	2013	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	√	√	SP015	
欧洲	欧蓝德 (gf#)	2014	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	√	√	SP015	
欧洲	欧蓝德 (gf#)	2016	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	√	√	SP015	
欧洲	欧蓝德 (gf#)	2016	自适应巡航控制/前方碰撞预防辅助制动	√	√	√	√	√		SP039, SP036	
欧洲	欧蓝德 (gf#)	2017	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	√	√	SP015	
欧洲	欧蓝德 (gf#)	2017	自适应巡航控制/前方碰撞预防辅助制动	√	√	√	√	√		SP039, SP036	
欧洲	欧蓝德 (gf#)	2017	NULL	√	√	√	√	√	√	SP041, SP036	
欧洲	欧蓝德 (gf#)	2019	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	√	√	SP015	
欧洲	欧蓝德 (gf#)	2019	自适应巡航控制/前方碰撞预防辅助制动	√	√	√	√	√		SP039, SP036	
欧洲	欧蓝德 (gf#)	2019	NULL	√	√	√	√	√	√	SP041, SP036	
欧洲	欧蓝德 (gf#)	2020	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	√	√	SP015	
欧洲	欧蓝德 (gf#)	2020	自适应巡航控制/前方碰撞预防辅助制动	√	√	√	√	√		SP039, SP036	
欧洲	欧蓝德 (gf#)	2020	NULL	√	√	√	√	√	√	SP041, SP036	
欧洲	欧蓝德 (gf#)	2013	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP027, SP027, SP027, SP027, SP026, SP026, SP026, SP029, SP041, SP036, SP025, SP00A, SP008	SP04F, SP04B
欧洲	欧蓝德 (gf#)	2013	自动启停 (as&g)	√	√	√	√	√	√		

欧洲	欧蓝德(gf#)	2014	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP027, SP027, SP027, SP027, SP027, SP026,	SP04F, SP04B
欧洲	欧蓝德(gf#)	2014	轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP044, SP043, SP045	
欧洲	欧蓝德(gf#)	2014	轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP044, SP043	
欧洲	欧蓝德(gf#)	2014	自动启停 (as&g)	√	√	√	√	√	√		
欧洲	欧蓝德(gf#)	2016	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP027, SP027, SP027, SP027, SP027, SP026, SP026, SP026, SP029, SP012, SP036, SP041, SP025, SP00A, SP008	SP04F, SP04B
欧洲	欧蓝德(gf#)	2016	轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP044, SP043, SP045	
欧洲	欧蓝德(gf#)	2016	轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP044, SP043	
欧洲	欧蓝德(gf#)	2016	自动启停 (as&g)	√	√	√	√	√	√		
欧洲	欧蓝德(gf#)	2017	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP027, SP027, SP027, SP027, SP027, SP026, SP026, SP026, SP029, SP012, SP036, SP041, SP025, SP00A, SP008	SP04F, SP04B
欧洲	欧蓝德(gf#)	2017	轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP044, SP043, SP045	
欧洲	欧蓝德(gf#)	2017	自动启停 (as&g)	√	√	√	√	√	√		
欧洲	欧蓝德(gf#)	2018	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP027, SP027, SP027, SP027, SP027, SP026, SP026, SP026, SP029, SP012, SP036, SP041, SP025, SP00A, SP008	SP04F, SP04B
欧洲	欧蓝德(gf#)	2018	轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP044, SP043, SP045	

欧洲	i-miev电动车	2015	转向角传感器	√	√	√	√		√	SP03A	
欧洲	i-miev电动车	2015	电池管理单元	√	√	√	√	√	√	SP041, SP00E, SP007	
欧洲	i-miev电动车	2015	comp&htr	√	√	√	√		√		
欧洲	i-miev电动车	2015	ev-电子控制单元	√	√	√	√	√	√		
欧洲	i-miev电动车	2015	车载电脑	√	√	√	√	√	√		
欧洲	i-miev电动车	2015	微控制器	√	√	√	√	√	√		
欧洲	i-miev电动车	2015	电池监测单元1	√	√	√	√		√		
欧洲	i-miev电动车	2015	电池监测单元2	√	√	√	√		√		
欧洲	i-miev电动车	2015	电池监测单元3	√	√	√	√		√		
欧洲	i-miev电动车	2015	电池监测单元4	√	√	√	√		√		
欧洲	i-miev电动车	2015	电池监测单元5	√	√	√	√		√		
欧洲	i-miev电动车	2015	电池监测单元6	√	√	√	√		√		
欧洲	i-miev电动车	2015	电池监测单元7	√	√	√	√		√		
欧洲	i-miev电动车	2015	电池监测单元8	√	√	√	√		√		
欧洲	i-miev电动车	2015	电池监测单元9	√	√	√	√		√		
欧洲	i-miev电动车	2015	电池监测单元10	√	√	√	√		√		
欧洲	i-miev电动车	2015	电池监测单元11	√	√	√	√		√		
欧洲	i-miev电动车	2015	电池监测单元12	√	√	√	√		√		
欧洲	i-miev电动车	2017	晶片防盗装置	√	√	√	√	√	√	SP02E, SP001, SP02D, SP018, SP02B, SP00A, SP008	
欧洲	i-miev电动车	2017	四轮转向系统 / 电子动力转向	√	√	√	√	√	√		
欧洲	i-miev电动车	2017	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√		
欧洲	i-miev电动车	2017	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		
欧洲	i-miev电动车	2017	空调	√	√	√	√		√		
欧洲	i-miev电动车	2017	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP031, SP032, SP04C, SP04D, SP04E	SP050, SP051
欧洲	i-miev电动车	2017	ev/miev远程系统	√	√	√	√	√	√	SP041	
欧洲	i-miev电动车	2017	dc/dc 转换器	√	√	√	√	√	√		

欧洲	i-miev电动车	2017	轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP044, SP043	
欧洲	i-miev电动车	2017	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP041	
欧洲	i-miev电动车	2017	转向角传感器	√	√	√	√		√	SP03A	
欧洲	i-miev电动车	2017	电池管理单元	√	√	√	√	√	√	SP041, SP00E, SP007	
欧洲	i-miev电动车	2017	comp&htr	√	√	√	√		√		
欧洲	i-miev电动车	2017	ev-电子控制单元	√	√	√	√	√	√		
欧洲	i-miev电动车	2017	车载电脑	√	√	√	√	√	√		
欧洲	i-miev电动车	2017	微控制器	√	√	√	√	√	√		
欧洲	i-miev电动车	2017	电池监测单元1	√	√	√	√		√		
欧洲	i-miev电动车	2017	电池监测单元2	√	√	√	√		√		
欧洲	i-miev电动车	2017	电池监测单元3	√	√	√	√		√		
欧洲	i-miev电动车	2017	电池监测单元4	√	√	√	√		√		
欧洲	i-miev电动车	2017	电池监测单元5	√	√	√	√		√		
欧洲	i-miev电动车	2017	电池监测单元6	√	√	√	√		√		
欧洲	i-miev电动车	2017	电池监测单元7	√	√	√	√		√		
欧洲	i-miev电动车	2017	电池监测单元8	√	√	√	√		√		
欧洲	i-miev电动车	2017	电池监测单元9	√	√	√	√		√		
欧洲	i-miev电动车	2017	电池监测单元10	√	√	√	√		√		
欧洲	i-miev电动车	2017	电池监测单元11	√	√	√	√		√		
欧洲	i-miev电动车	2017	电池监测单元12	√	√	√	√		√		
欧洲	i-miev电动车	2019	晶片防盗装置	√	√	√	√	√	√	SP02E, SP001, SP02D, SP018, SP02B, SP00A, SP008	
欧洲	i-miev电动车	2019	四轮转向系统 / 电子动力转向	√	√	√	√	√	√		
欧洲	i-miev电动车	2019	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√		
欧洲	i-miev电动车	2019	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		
欧洲	i-miev电动车	2019	空调	√	√	√	√		√		
欧洲	i-miev电动车	2019	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP031, SP032, SP04C, SP04D, SP04E	SP050, SP051
欧洲	i-miev电动车	2019	ev/miev远程系统	√	√	√	√	√	√	SP041	

欧洲	欧蓝德-插电式混合动力车	2014	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP022, SP023, SP008, SP00A, SP04C, SP04D, SP04E	SP04F, SP04B, SP050, SP051
欧洲	欧蓝德-插电式混合动力车	2014	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙	√	√	√	√	√	√	SP010, SP033, SP00A, SP008	
欧洲	欧蓝德-插电式混合动力车	2014	ev/miev远程系统	√	√	√	√		√		
欧洲	欧蓝德-插电式混合动力车	2014	压缩机	√	√	√	√	√	√		
欧洲	欧蓝德-插电式混合动力车	2014	自适应巡航控制/前方碰撞预防辅助制动	√	√	√	√	√		SP039, SP036	
欧洲	欧蓝德-插电式混合动力车	2014	轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP044, SP043, SP045	
欧洲	欧蓝德-插电式混合动力车	2014	驻车锁	√	√	√	√		√		
欧洲	欧蓝德-插电式混合动力车	2014	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP041	
欧洲	欧蓝德-插电式混合动力车	2014	转向角传感器	√	√	√	√		√	SP03A	
欧洲	欧蓝德-插电式混合动力车	2014	插电式混合动力车	√	√	√	√	√	√	SP041, SP025, SP008, SP00A	SP04F, SP04B, SP050, SP051
欧洲	欧蓝德-插电式混合动力车	2014	音响导航显示屏	√	√	√	√	√	√		
欧洲	欧蓝德-插电式混合动力车	2014	音响	√	√	√	√	√	√		
欧洲	欧蓝德-插电式混合动力车	2014	lin	√	√	√	√			SP038	
欧洲	欧蓝德-插电式混合动力车	2014	动力门	√	√	√	√	√	√		
欧洲	欧蓝德-插电式混合动力车	2014	车载充电器	√	√	√	√	√	√		
欧洲	欧蓝德-插电式混合动力车	2014	电池管理单元	√	√	√	√	√	√	SP047, SP039, SP041, SP00E, SP007, SP00F	
欧洲	欧蓝德-插电式混合动力车	2014	前-微控制器	√	√	√	√	√	√		
欧洲	欧蓝德-插电式混合动力车	2014	后-微控制器	√	√	√	√	√	√	SP00A, SP008	
欧洲	欧蓝德-插电式混合动力车	2014	发电机控制装置	√	√	√	√	√	√		
欧洲	欧蓝德-插电式混合动力车	2014	乘员感知系统	√	√	√	√	√	√	SP01C, SP01D, SP00A, SP008	
欧洲	欧蓝德-插电式混合动力车	2014	角传感器/后传感器	√	√	√	√	√	√		
欧洲	欧蓝德-插电式混合动力车	2014	电池监测单元1	√	√	√	√		√	SP039	
欧洲	欧蓝德-插电式混合动力车	2014	电池监测单元2	√	√	√	√		√	SP039	
欧洲	欧蓝德-插电式混合动力车	2014	电池监测单元3	√	√	√	√		√	SP039	
欧洲	欧蓝德-插电式混合动力车	2014	电池监测单元4	√	√	√	√		√	SP039	

欧洲	欧蓝德-插电式混合动力车	2014	电池监测单元5	√	√	√	√		√	SP039	
欧洲	欧蓝德-插电式混合动力车	2014	电池监测单元7	√	√	√	√		√	SP039	
欧洲	欧蓝德-插电式混合动力车	2014	电池监测单元8	√	√	√	√		√	SP039	
欧洲	欧蓝德-插电式混合动力车	2014	电池监测单元9	√	√	√	√		√	SP039	
欧洲	欧蓝德-插电式混合动力车	2014	电池监测单元10	√	√	√	√		√	SP039	
欧洲	欧蓝德-插电式混合动力车	2014	电池监测单元11	√	√	√	√		√	SP039	
欧洲	欧蓝德-插电式混合动力车	2015	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP035, SP01E, SP00A, SP008	SP04F, SP04B
欧洲	欧蓝德-插电式混合动力车	2015	四轮转向系统 / 电子动力转向	√	√	√	√	√	√		
欧洲	欧蓝德-插电式混合动力车	2015	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP015, SP03B	
欧洲	欧蓝德-插电式混合动力车	2015	srs-安全气囊	√	√	√	√		√	SP008, SP00A	SP04F, SP04B
欧洲	欧蓝德-插电式混合动力车	2015	空调	√	√	√	√	√	√	SP039, SP013	
欧洲	欧蓝德-插电式混合动力车	2015	路线保持	√	√	√	√	√	√	SP039, SP036	
欧洲	欧蓝德-插电式混合动力车	2015	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP022, SP023, SP008, SP00A, SP04C, SP04D, SP04E	SP04F, SP04B, SP050, SP051
欧洲	欧蓝德-插电式混合动力车	2015	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙	√	√	√	√	√	√	SP010, SP033, SP00A, SP008	
欧洲	欧蓝德-插电式混合动力车	2015	ev/miev远程系统	√	√	√	√		√		
欧洲	欧蓝德-插电式混合动力车	2015	压缩机	√	√	√	√	√	√		
欧洲	欧蓝德-插电式混合动力车	2015	自适应巡航控制/前方碰撞预防辅助制动	√	√	√	√	√		SP039, SP036	
欧洲	欧蓝德-插电式混合动力车	2015	轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP044, SP043, SP045	
欧洲	欧蓝德-插电式混合动力车	2015	驻车锁	√	√	√	√		√		
欧洲	欧蓝德-插电式混合动力车	2015	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP041	
欧洲	欧蓝德-插电式混合动力车	2015	转向角传感器	√	√	√	√		√	SP03A	
欧洲	欧蓝德-插电式混合动力车	2015	插电式混合动力车	√	√	√	√	√	√	SP041, SP025, SP008, SP00A	SP04F, SP04B, SP050, SP051
欧洲	欧蓝德-插电式混合动力车	2015	音响导航显示屏	√	√	√	√	√	√		
欧洲	欧蓝德-插电式混合动力车	2015	音响	√	√	√	√	√	√		
欧洲	欧蓝德-插电式混合动力车	2015	lin	√	√	√	√			SP038	
欧洲	欧蓝德-插电式混合动力车	2015	动力门	√	√	√	√	√	√		
欧洲	欧蓝德-插电式混合动力车	2015	车载充电器	√	√	√	√	√	√		

欧洲	欧蓝德-插电式混合动力车	2015	电池管理单元	√	√	√	√	√	√	SP047, SP039, SP041, SP00E, SP007, SP00F	
欧洲	欧蓝德-插电式混合动力车	2015	前-微控制器	√	√	√	√	√	√		
欧洲	欧蓝德-插电式混合动力车	2015	后-微控制器	√	√	√	√	√	√	SP00A, SP008	
欧洲	欧蓝德-插电式混合动力车	2015	发电机控制装置	√	√	√	√	√	√		
欧洲	欧蓝德-插电式混合动力车	2015	乘员感知系统	√	√	√	√	√	√	SP01C, SP01D, SP00A, SP008	
欧洲	欧蓝德-插电式混合动力车	2015	角传感器/后传感器	√	√	√	√	√	√		
欧洲	欧蓝德-插电式混合动力车	2015	电池监测单元1	√	√	√	√		√	SP039	
欧洲	欧蓝德-插电式混合动力车	2015	电池监测单元2	√	√	√	√		√	SP039	
欧洲	欧蓝德-插电式混合动力车	2015	电池监测单元3	√	√	√	√		√	SP039	
欧洲	欧蓝德-插电式混合动力车	2015	电池监测单元4	√	√	√	√		√	SP039	
欧洲	欧蓝德-插电式混合动力车	2015	电池监测单元5	√	√	√	√		√	SP039	
欧洲	欧蓝德-插电式混合动力车	2015	电池监测单元7	√	√	√	√		√	SP039	
欧洲	欧蓝德-插电式混合动力车	2015	电池监测单元8	√	√	√	√		√	SP039	
欧洲	欧蓝德-插电式混合动力车	2015	电池监测单元9	√	√	√	√		√	SP039	
欧洲	欧蓝德-插电式混合动力车	2015	电池监测单元10	√	√	√	√		√	SP039	
欧洲	欧蓝德-插电式混合动力车	2015	电池监测单元11	√	√	√	√		√	SP039	
欧洲	欧蓝德-插电式混合动力车	2016	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP035, SP01E, SP00A, SP008	SP04F, SP04B
欧洲	欧蓝德-插电式混合动力车	2016	四轮转向系统 / 电子动力转向	√	√	√	√	√	√		
欧洲	欧蓝德-插电式混合动力车	2016	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动 稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP015, SP03B	
欧洲	欧蓝德-插电式混合动力车	2016	srs-安全气囊	√	√	√	√		√	SP008, SP00A	SP04F, SP04B
欧洲	欧蓝德-插电式混合动力车	2016	空调	√	√	√	√	√	√	SP039, SP013	
欧洲	欧蓝德-插电式混合动力车	2016	路线保持	√	√	√	√	√	√	SP039, SP036	
欧洲	欧蓝德-插电式混合动力车	2016	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP022, SP023, SP008, SP00A, SP04C, SP04D,	SP04F, SP04B , SP050, SP05 1

欧洲	欧蓝德-插电式混合动力车	2016	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙	√	√	√	√	√	√	SP010, SP033, SP00A, SP008	
欧洲	欧蓝德-插电式混合动力车	2016	ev/miev远程系统	√	√	√	√		√		
欧洲	欧蓝德-插电式混合动力车	2016	压缩机	√	√	√	√	√	√		
欧洲	欧蓝德-插电式混合动力车	2016	自适应巡航控制/前方碰撞预防辅助制动	√	√	√	√	√		SP039, SP036	
欧洲	欧蓝德-插电式混合动力车	2016	轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP044, SP043, SP045	
欧洲	欧蓝德-插电式混合动力车	2016	驻车锁	√	√	√	√		√		
欧洲	欧蓝德-插电式混合动力车	2016	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP041	
欧洲	欧蓝德-插电式混合动力车	2016	转向角传感器	√	√	√	√		√	SP03A	
欧洲	欧蓝德-插电式混合动力车	2016	插电式混合动力车	√	√	√	√	√	√	SP041, SP025, SP008, SP00A	SP04F, SP04B . SP050, SP05
欧洲	欧蓝德-插电式混合动力车	2016	音响导航显示屏	√	√	√	√	√	√		
欧洲	欧蓝德-插电式混合动力车	2016	音响	√	√	√	√	√	√		
欧洲	欧蓝德-插电式混合动力车	2016	多功能全景监控器	√	√	√	√		√	SP047, SP005, SP025	
欧洲	欧蓝德-插电式混合动力车	2016	拐角传感器/声纳	√	√	√	√	√	√		
欧洲	欧蓝德-插电式混合动力车	2016	lin	√	√	√	√			SP038	
欧洲	欧蓝德-插电式混合动力车	2016	动力门	√	√	√	√	√	√		
欧洲	欧蓝德-插电式混合动力车	2016	车载充电器	√	√	√	√	√	√		
欧洲	欧蓝德-插电式混合动力车	2016	电池管理单元	√	√	√	√	√	√	SP047, SP039, SP041, SP00E, SP007, SP00F	
欧洲	欧蓝德-插电式混合动力车	2016	前-微控制器	√	√	√	√	√	√		
欧洲	欧蓝德-插电式混合动力车	2016	后-微控制器	√	√	√	√	√	√	SP00A, SP008	
欧洲	欧蓝德-插电式混合动力车	2016	发电机控制装置	√	√	√	√	√	√		

欧洲	欧蓝德-插电式混合动力车	2016	乘员感知系统	√	√	√	√	√	√	SP01C, SP01D, SP00A, SP008	
欧洲	欧蓝德-插电式混合动力车	2016	电池监测单元1	√	√	√	√		√	SP039	
欧洲	欧蓝德-插电式混合动力车	2016	电池监测单元2	√	√	√	√		√	SP039	
欧洲	欧蓝德-插电式混合动力车	2016	电池监测单元3	√	√	√	√		√	SP039	
欧洲	欧蓝德-插电式混合动力车	2016	电池监测单元4	√	√	√	√		√	SP039	
欧洲	欧蓝德-插电式混合动力车	2016	电池监测单元5	√	√	√	√		√	SP039	
欧洲	欧蓝德-插电式混合动力车	2016	电池监测单元7	√	√	√	√		√	SP039	
欧洲	欧蓝德-插电式混合动力车	2016	电池监测单元8	√	√	√	√		√	SP039	
欧洲	欧蓝德-插电式混合动力车	2016	电池监测单元9	√	√	√	√		√	SP039	
欧洲	欧蓝德-插电式混合动力车	2016	电池监测单元10	√	√	√	√		√	SP039	
欧洲	欧蓝德-插电式混合动力车	2016	电池监测单元11	√	√	√	√		√	SP039	
欧洲	欧蓝德-插电式混合动力车	2017	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP035, SP01E, SP00A, SP008	SP04F, SP04B
欧洲	欧蓝德-插电式混合动力车	2017	四轮转向系统 / 电子动力转向	√	√	√	√	√	√		
欧洲	欧蓝德-插电式混合动力车	2017	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP015, SP03B	
欧洲	欧蓝德-插电式混合动力车	2017	srs-安全气囊	√	√	√	√		√	SP008, SP00A	SP04F, SP04B
欧洲	欧蓝德-插电式混合动力车	2017	空调	√	√	√	√	√	√	SP039, SP013	
欧洲	欧蓝德-插电式混合动力车	2017	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP022, SP023, SP008, SP00A, SP04C, SP04D,	SP04F, SP04B, SP050, SP051
欧洲	欧蓝德-插电式混合动力车	2017	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙	√	√	√	√	√	√	SP010, SP033, SP00A, SP008	
欧洲	欧蓝德-插电式混合动力车	2017	ev/miev远程系统	√	√	√	√		√		
欧洲	欧蓝德-插电式混合动力车	2017	压缩机	√	√	√	√	√	√		
欧洲	欧蓝德-插电式混合动力车	2017	自适应巡航控制/前方碰撞预防辅助制动	√	√	√	√	√		SP039, SP036	
欧洲	欧蓝德-插电式混合动力车	2017	轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP044, SP043, SP045	

欧洲	欧蓝德-插电式混合动力车	2017	驻车锁	√	√	√	√		√		
欧洲	欧蓝德-插电式混合动力车	2017	电子驻车制动器	√	√	√	√	√	√		
欧洲	欧蓝德-插电式混合动力车	2017	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP041	
欧洲	欧蓝德-插电式混合动力车	2017	转向角传感器	√	√	√	√		√	SP03A	
欧洲	欧蓝德-插电式混合动力车	2017	插电式混合动力车	√	√	√	√	√	√	SP041, SP025, SP008, SP00A	SP04F, SP04B, SP050, SP05
欧洲	欧蓝德-插电式混合动力车	2017	电子加热器	√	√	√	√	√	√	SP041	
欧洲	欧蓝德-插电式混合动力车	2017	e-call	√	√	√	√	√	√	SP039, SP041	
欧洲	欧蓝德-插电式混合动力车	2017	音响导航显示屏	√	√	√	√	√	√		
欧洲	欧蓝德-插电式混合动力车	2017	音响	√	√	√	√		√		
欧洲	欧蓝德-插电式混合动力车	2017	多功能全景监控器	√	√	√	√		√	SP047, SP005, SP025	
欧洲	欧蓝德-插电式混合动力车	2017	拐角传感器/声纳	√	√	√	√	√	√		
欧洲	欧蓝德-插电式混合动力车	2017	lin	√	√	√	√			SP038	
欧洲	欧蓝德-插电式混合动力车	2017	网关	√	√	√	√	√	√		
欧洲	欧蓝德-插电式混合动力车	2017	动力门	√	√	√	√	√	√		
欧洲	欧蓝德-插电式混合动力车	2017	车载充电器	√	√	√	√	√	√		
欧洲	欧蓝德-插电式混合动力车	2017	电池管理单元	√	√	√	√	√	√	SP047, SP039, SP041, SP00E, SP007, SP00F	
欧洲	欧蓝德-插电式混合动力车	2017	前-微控制器	√	√	√	√	√	√		
欧洲	欧蓝德-插电式混合动力车	2017	后-微控制器	√	√	√	√	√	√	SP00A, SP008	
欧洲	欧蓝德-插电式混合动力车	2017	发电机控制装置	√	√	√	√	√	√		
欧洲	欧蓝德-插电式混合动力车	2017	乘员感知系统	√	√	√	√	√	√	SP01C, SP01D, SP00A, SP008	
欧洲	欧蓝德-插电式混合动力车	2017	电池监测单元1	√	√	√	√		√	SP039	
欧洲	欧蓝德-插电式混合动力车	2017	电池监测单元2	√	√	√	√		√	SP039	
欧洲	欧蓝德-插电式混合动力车	2017	电池监测单元3	√	√	√	√		√	SP039	
欧洲	欧蓝德-插电式混合动力车	2017	电池监测单元4	√	√	√	√		√	SP039	
欧洲	欧蓝德-插电式混合动力车	2017	电池监测单元5	√	√	√	√		√	SP039	
欧洲	欧蓝德-插电式混合动力车	2017	电池监测单元7	√	√	√	√		√	SP039	

欧洲	欧蓝德-插电式混合动力车	2017	电池监测单元8	√	√	√	√		√	SP039	
欧洲	欧蓝德-插电式混合动力车	2017	电池监测单元9	√	√	√	√		√	SP039	
欧洲	欧蓝德-插电式混合动力车	2017	电池监测单元10	√	√	√	√		√	SP039	
欧洲	欧蓝德-插电式混合动力车	2017	电池监测单元11	√	√	√	√		√	SP039	
欧洲	欧蓝德-插电式混合动力车	2017	NULL	√	√	√	√	√	√	SP041, SP036	
欧洲	欧蓝德-插电式混合动力车	2017	NULL	√	√	√	√	√	√	SP041	
欧洲	欧蓝德-插电式混合动力车	2017	NULL	√	√	√	√	√	√	SP041	
欧洲	欧蓝德-插电式混合动力车	2018	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP035, SP01E, SP00A, SP008	SP04F, SP04B
欧洲	欧蓝德-插电式混合动力车	2018	四轮转向系统 / 电子动力转向	√	√	√	√	√	√		
欧洲	欧蓝德-插电式混合动力车	2018	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP015, SP03B	
欧洲	欧蓝德-插电式混合动力车	2018	srs-安全气囊	√	√	√	√		√	SP008, SP00A	SP04F, SP04B
欧洲	欧蓝德-插电式混合动力车	2018	空调	√	√	√	√	√	√	SP039, SP013	
欧洲	欧蓝德-插电式混合动力车	2018	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP022, SP023, SP008, SP00A, SP04C, SP04D,	SP04F, SP04B, SP050, SP051
欧洲	欧蓝德-插电式混合动力车	2018	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙	√	√	√	√	√	√	SP010, SP033, SP00A, SP008	
欧洲	欧蓝德-插电式混合动力车	2018	ev/miev远程系统	√	√	√	√		√		
欧洲	欧蓝德-插电式混合动力车	2018	压缩机	√	√	√	√	√	√		
欧洲	欧蓝德-插电式混合动力车	2018	自适应巡航控制/前方碰撞预防辅助制动	√	√	√	√	√		SP039, SP036	
欧洲	欧蓝德-插电式混合动力车	2018	轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP044, SP043, SP045	
欧洲	欧蓝德-插电式混合动力车	2018	驻车锁	√	√	√	√		√		
欧洲	欧蓝德-插电式混合动力车	2018	电子驻车制动器	√	√	√	√	√	√		
欧洲	欧蓝德-插电式混合动力车	2018	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP041	
欧洲	欧蓝德-插电式混合动力车	2018	转向角传感器	√	√	√	√		√	SP03A	
欧洲	欧蓝德-插电式混合动力车	2018	插电式混合动力车	√	√	√	√	√	√	SP041, SP025, SP008, SP00A	SP04F, SP04B, SP050, SP051
欧洲	欧蓝德-插电式混合动力车	2018	电子加热器	√	√	√	√	√	√	SP041	
欧洲	欧蓝德-插电式混合动力车	2018	音响导航显示屏	√	√	√	√	√	√		
欧洲	欧蓝德-插电式混合动力车	2018	音响	√	√	√	√		√		

欧洲	欧蓝德-插电式混合动力车	2018	多功能全景监控器	√	√	√	√		√	SP047, SP005, SP025	
欧洲	欧蓝德-插电式混合动力车	2018	拐角传感器/声纳	√	√	√	√	√	√		
欧洲	欧蓝德-插电式混合动力车	2018	lin	√	√	√	√			SP038	
欧洲	欧蓝德-插电式混合动力车	2018	网关	√	√	√	√	√	√		
欧洲	欧蓝德-插电式混合动力车	2018	动力门	√	√	√	√	√	√		
欧洲	欧蓝德-插电式混合动力车	2018	车载充电器	√	√	√	√	√	√		
欧洲	欧蓝德-插电式混合动力车	2018	电池管理单元	√	√	√	√	√	√	SP047, SP039, SP041, SP00E, SP007, SP00F	
欧洲	欧蓝德-插电式混合动力车	2018	前-微控制器	√	√	√	√	√	√		
欧洲	欧蓝德-插电式混合动力车	2018	后-微控制器	√	√	√	√	√	√	SP00A, SP008	
欧洲	欧蓝德-插电式混合动力车	2018	发电机控制装置	√	√	√	√	√	√		
欧洲	欧蓝德-插电式混合动力车	2018	乘员感知系统	√	√	√	√	√	√	SP01C, SP01D, SP00A, SP008	
欧洲	欧蓝德-插电式混合动力车	2018	电池监测单元1	√	√	√	√		√	SP039	
欧洲	欧蓝德-插电式混合动力车	2018	电池监测单元2	√	√	√	√		√	SP039	
欧洲	欧蓝德-插电式混合动力车	2018	电池监测单元3	√	√	√	√		√	SP039	
欧洲	欧蓝德-插电式混合动力车	2018	电池监测单元4	√	√	√	√		√	SP039	
欧洲	欧蓝德-插电式混合动力车	2018	电池监测单元5	√	√	√	√		√	SP039	
欧洲	欧蓝德-插电式混合动力车	2018	电池监测单元7	√	√	√	√		√	SP039	
欧洲	欧蓝德-插电式混合动力车	2018	电池监测单元8	√	√	√	√		√	SP039	
欧洲	欧蓝德-插电式混合动力车	2018	电池监测单元9	√	√	√	√		√	SP039	
欧洲	欧蓝德-插电式混合动力车	2018	电池监测单元10	√	√	√	√		√	SP039	
欧洲	欧蓝德-插电式混合动力车	2018	电池监测单元11	√	√	√	√		√	SP039	
欧洲	欧蓝德-插电式混合动力车	2018	NULL	√	√	√	√	√	√	SP041, SP036	
欧洲	欧蓝德-插电式混合动力车	2018	NULL	√	√	√	√	√	√	SP041	
欧洲	欧蓝德-插电式混合动力车	2018	NULL	√	√	√	√	√	√	SP041	
欧洲	attrage	2014	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP01B, SP035, SP01E, SP042, SP03E, SP00A, SP008	SP04F, SP04B
欧洲	attrage	2014	四轮转向系统 / 电子动力转向	√	√	√	√	√	√		

欧洲	attrage	2014	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP015, SP03B	
欧洲	attrage	2014	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		
欧洲	attrage	2014	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP008, SP00A, SP04C, SP04D, SP04E	SP04F, SP04B, SP050, SP051
欧洲	attrage	2014	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙	√	√	√	√	√	√	SP031, SP032, SP02C, SP02D, SP016, SP017, SP002, SP00A, SP008	
欧洲	attrage	2014	轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP044, SP043, SP045	
欧洲	attrage	2014	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP041	
欧洲	attrage	2014	转向角传感器	√	√	√	√		√	SP03A	
欧洲	attrage	2015	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP01B, SP035, SP01E, SP042, SP03E, SP00A, SP008	SP04F, SP04B
欧洲	attrage	2015	四轮转向系统 / 电子动力转向	√	√	√	√	√	√		
欧洲	attrage	2015	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP015, SP03B	
欧洲	attrage	2015	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		
欧洲	attrage	2015	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP008, SP00A, SP04C, SP04D, SP04E	SP04F, SP04B, SP050, SP051
欧洲	attrage	2015	无钥匙操作系统/乘员感知系统/发动机防盗锁止系统/无钥匙	√	√	√	√		√		
欧洲	attrage	2015	轮胎压力监测系统	√	√	√	√		√	SP044, SP043, SP045	
欧洲	attrage	2015	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP041	
欧洲	attrage	2015	转向角传感器	√	√	√	√		√	SP03A	
欧洲	attrage	2016	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP01B, SP035, SP01E, SP042, SP03E, SP00A, SP008	SP04F, SP04B

欧洲	attrage	2016	四轮转向系统 / 电子动力转向	√	√	√	√	√	√		
欧洲	attrage	2016	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP015, SP03B	
欧洲	attrage	2016	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		
欧洲	attrage	2016	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP008, SP00A, SP04C, SP04D, SP04E	SP04F, SP04B, SP050, SP051
欧洲	attrage	2016	无钥匙操作系统/乘员感知系统/发动机防盗锁止系统/无钥匙	√	√	√	√		√		
欧洲	attrage	2016	轮胎压力监测系统	√	√	√	√		√	SP044, SP043, SP045	
欧洲	attrage	2016	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP041	
欧洲	attrage	2016	转向角传感器	√	√	√	√		√	SP03A	
欧洲	attrage	2018	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP01B, SP035, SP01E, SP042, SP03E, SP00A,	SP04F, SP04B
欧洲	attrage	2018	四轮转向系统 / 电子动力转向	√	√	√	√	√	√		
欧洲	attrage	2018	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP015, SP03B	
欧洲	attrage	2018	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		
欧洲	attrage	2018	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP008, SP00A, SP04C, SP04D, SP04E	SP04F, SP04B, SP050, SP051
欧洲	attrage	2018	无钥匙操作系统/乘员感知系统/发动机防盗锁止系统/无钥匙	√	√	√	√		√		
欧洲	attrage	2018	轮胎压力监测系统	√	√	√	√		√	SP044, SP043, SP045	
欧洲	attrage	2018	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP041	
欧洲	attrage	2018	转向角传感器	√	√	√	√		√	SP03A	
欧洲	attrage	2019	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP01B, SP035, SP01E, SP042, SP03E, SP00A, SP008	SP04F, SP04B
欧洲	attrage	2019	四轮转向系统 / 电子动力转向	√	√	√	√	√	√		
欧洲	attrage	2019	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP015, SP03B	
欧洲	attrage	2019	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		

欧洲	attrage	2019	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP008, SP00A, SP04C, SP04D, SP04E	SP04F, SP04B, SP050, SP051
欧洲	attrage	2019	无钥匙操作系统/乘员感知系统/发动机防盗锁止系统/无钥匙	√	√	√	√		√		
欧洲	attrage	2019	轮胎压力监测系统	√	√	√	√		√	SP044, SP043, SP045	
欧洲	attrage	2019	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP041	
欧洲	attrage	2019	转向角传感器	√	√	√	√		√	SP03A	
欧洲	attrage	2014	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	√	√	SP039, SP015, SP011, SP03B, SP014	
欧洲	attrage	2015	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	√	√	SP039, SP015, SP011, SP03B, SP014	
欧洲	attrage	2016	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	√	√	SP039, SP015, SP011, SP03B, SP014	
欧洲	attrage	2018	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	√	√	SP039, SP015, SP011, SP03B, SP014	
欧洲	attrage	2019	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	√	√	SP039, SP015, SP011, SP03B, SP014	
欧洲	attrage	2014	空调	√	√	√	√	√	√		
欧洲	attrage	2014	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙	√	√	√	√	√	√	SP010, SP033, SP00A, SP008	
欧洲	attrage	2014	lin	√	√	√	√			SP038	
欧洲	attrage	2014	乘员感知系统	√	√	√	√	√	√	SP01C, SP01D, SP00A, SP008	
欧洲	attrage	2015	空调	√	√	√	√	√	√		
欧洲	attrage	2015	无钥匙操作系统/乘员感知系统/发动机防盗锁止系统/无钥匙	√	√	√	√		√		
欧洲	attrage	2015	轮胎压力监测系统	√	√	√	√		√		
欧洲	attrage	2015	lin	√	√	√	√			SP038	
欧洲	attrage	2016	空调	√	√	√	√	√	√		

欧洲	attridge	2016	无钥匙操作系统/乘员感知系统/发动机防盗锁止系统/无钥匙	√	√	√	√		√		
欧洲	attridge	2016	轮胎压力监测系统	√	√	√	√		√		
欧洲	attridge	2016	lin	√	√	√	√			SP038	
欧洲	attridge	2018	空调	√	√	√	√	√	√		
欧洲	attridge	2018	无钥匙操作系统/乘员感知系统/发动机防盗锁止系统/无钥匙	√	√	√	√		√		
欧洲	attridge	2018	轮胎压力监测系统	√	√	√	√		√		
欧洲	attridge	2018	lin	√	√	√	√			SP038	
欧洲	attridge	2019	空调	√	√	√	√	√	√		
欧洲	attridge	2019	无钥匙操作系统/乘员感知系统/发动机防盗锁止系统/无钥匙	√	√	√	√		√		
欧洲	attridge	2019	轮胎压力监测系统	√	√	√	√		√		
欧洲	attridge	2019	lin	√	√	√	√			SP038	
欧洲	attridge	2020	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP01B, SP035, SP01E, SP042, SP03E, SP00A, SP008	SP04F, SP04B
欧洲	attridge	2020	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合变速箱	√	√	√	√	√	√	SP039, SP015, SP011, SP03B, SP014	
欧洲	attridge	2020	四轮转向系统 / 电子动力转向	√	√	√	√	√	√		
欧洲	attridge	2020	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP015, SP03B	
欧洲	attridge	2020	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		
欧洲	attridge	2020	空调	√	√	√	√	√	√		
欧洲	attridge	2020	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP008, SP00A, SP04C, SP04D, SP04E	SP04F, SP04B, SP050, SP051
欧洲	attridge	2020	无钥匙操作系统/乘员感知系统/发动机防盗锁止系统/无钥匙	√	√	√	√		√		
欧洲	attridge	2020	轮胎压力监测系统	√	√	√	√		√		
欧洲	attridge	2020	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP041	
欧洲	attridge	2020	转向角传感器	√	√	√	√		√	SP03A	

欧洲	1200 (kk#, kl#)	2018	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP015, SP03B	
欧洲	1200 (kk#, kl#)	2018	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		
欧洲	1200 (kk#, kl#)	2018	空调	√	√	√	√	√	√		
欧洲	1200 (kk#, kl#)	2018	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP008, SP00A, SP04C, SP04D, SP04E	SP04F, SP04B, SP050, SP051
欧洲	1200 (kk#, kl#)	2018	无钥匙操作系统/乘员感知系统/发动机防盗锁止系统/无钥匙	√	√	√	√		√		
欧洲	1200 (kk#, kl#)	2018	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP041	
欧洲	1200 (kk#, kl#)	2018	转向角传感器	√	√	√	√		√		
欧洲	1200 (kk#, kl#)	2019	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP027, SP027, SP027, SP027, SP026, SP026, SP026, SP029, SP047, SP012, SP036, SP041, SP025, SP00A SP008	SP04F, SP04B, SP050, SP051
欧洲	1200 (kk#, kl#)	2019	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合变速箱	√	√	√	√	√	√	SP015, SP039	
欧洲	1200 (kk#, kl#)	2019	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP015, SP03B	
欧洲	1200 (kk#, kl#)	2019	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		
欧洲	1200 (kk#, kl#)	2019	空调	√	√	√	√	√	√		
欧洲	1200 (kk#, kl#)	2019	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP008, SP00A, SP04C, SP04D, SP04E	SP04F, SP04B, SP050, SP051
欧洲	1200 (kk#, kl#)	2019	无钥匙操作系统/乘员感知系统/发动机防盗锁止系统/无钥匙	√	√	√	√		√		
欧洲	1200 (kk#, kl#)	2019	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP041	
欧洲	1200 (kk#, kl#)	2019	转向角传感器	√	√	√	√		√		
欧洲	1200 (kk#, kl#)	2016	自动启停 (as&g)	√	√	√	√	√	√		
欧洲	1200 (kk#, kl#)	2017	自动启停 (as&g)	√	√	√	√	√	√		
欧洲	1200 (kk#, kl#)	2018	自动启停 (as&g)	√	√	√	√	√	√		
欧洲	1200 (kk#, kl#)	2019	自动启停 (as&g)	√	√	√	√	√	√		
欧洲	1200 (kk#, kl#)	2016	分动箱/es4	√	√	√	√	√	√		
欧洲	1200 (kk#, kl#)	2016	空调	√	√	√	√	√	√		

欧洲	1200 (kk#, kl#)	2016	无钥匙操作系统/乘员感知系统/发动机防盗锁止系统/无钥匙	√	√	√	√		√		
欧洲	1200 (kk#, kl#)	2016	lin	√	√	√	√			SP038	
欧洲	1200 (kk#, kl#)	2017	分动箱/es4	√	√	√	√	√	√		
欧洲	1200 (kk#, kl#)	2017	无钥匙操作系统/乘员感知系统/发动机防盗锁止系统/无钥匙	√	√	√	√		√		
欧洲	1200 (kk#, kl#)	2017	音响	√	√	√	√		√		
欧洲	1200 (kk#, kl#)	2017	lin	√	√	√	√			SP038	
欧洲	1200 (kk#, kl#)	2018	分动箱/es4	√	√	√	√	√	√		
欧洲	1200 (kk#, kl#)	2018	无钥匙操作系统/乘员感知系统/发动机防盗锁止系统/无钥匙	√	√	√	√		√		
欧洲	1200 (kk#, kl#)	2018	音响	√	√	√	√		√		
欧洲	1200 (kk#, kl#)	2018	lin	√	√	√	√			SP038	
欧洲	1200 (kk#, kl#)	2019	分动箱/es4	√	√	√	√	√	√		
欧洲	1200 (kk#, kl#)	2019	无钥匙操作系统/乘员感知系统/发动机防盗锁止系统/无钥匙	√	√	√	√		√		
欧洲	1200 (kk#, kl#)	2019	音响	√	√	√	√		√		
欧洲	1200 (kk#, kl#)	2019	lin	√	√	√	√			SP038	
欧洲	1200 (kk#, kl#)	2017	e-call	√	√	√	√	√	√	SP039, SP041	
欧洲	1200 (kk#, kl#)	2018	e-call	√	√	√	√	√	√	SP039, SP041	
欧洲	1200 (kk#, kl#)	2019	e-call	√	√	√	√	√	√	SP039, SP041	
欧洲	1200 (kk#, kl#)	2019	网关	√	√	√	√	√	√		
欧洲	1200 (kk#, kl#)	2020	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP027, SP027, SP027, SP027, SP026, SP026, SP029, SP047, SP012, SP036, SP041, SP025, SP00A SP008	SP04F, SP04B, SP050, SP051
欧洲	1200 (kk#, kl#)	2020	分动箱/es4	√	√	√	√	√	√		
欧洲	1200 (kk#, kl#)	2020	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP015, SP03B	
欧洲	1200 (kk#, kl#)	2020	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		

欧洲	帕杰罗劲畅 / 蒙特罗 sport (kr#, ks#)	2016	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		
欧洲	帕杰罗劲畅 / 蒙特罗 sport (kr#, ks#)	2016	空调	√	√	√	√	√	√		
欧洲	帕杰罗劲畅 / 蒙特罗 sport (kr#, ks#)	2016	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP008, SP00A, SP04C, SP04D, SP04E	SP04F, SP04B, SP050, SP051
欧洲	帕杰罗劲畅 / 蒙特罗 sport (kr#, ks#)	2016	自适应巡航控制/前方碰撞预防辅助制动系统	√	√	√	√		√		
欧洲	帕杰罗劲畅 / 蒙特罗 sport (kr#, ks#)	2016	无钥匙操作系统/乘员感知系统/发动机防盗锁止系统/无钥匙	√	√	√	√		√		
欧洲	帕杰罗劲畅 / 蒙特罗 sport (kr#, ks#)	2016	电子驻车制动器	√	√	√	√	√	√	SP039	
欧洲	帕杰罗劲畅 / 蒙特罗 sport (kr#, ks#)	2016	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP041	
欧洲	帕杰罗劲畅 / 蒙特罗 sport (kr#, ks#)	2016	转向角传感器	√	√	√	√		√		
欧洲	帕杰罗劲畅 / 蒙特罗 sport (kr#, ks#)	2016	拐角传感器/声纳	√	√	√	√	√	√		
欧洲	帕杰罗劲畅 / 蒙特罗 sport (kr#, ks#)	2016	lin	√	√	√	√			SP038	
欧洲	帕杰罗劲畅 / 蒙特罗 sport (kr#, ks#)	2016	网关	√	√	√	√	√	√		
欧洲	帕杰罗劲畅 / 蒙特罗 sport (kr#, ks#)	2016	空气流量传感器/空气滤清器/调平	√	√	√	√	√	√	SP022, SP023, SP008, SP00A	SP04F, SP04B
欧洲	帕杰罗劲畅 / 蒙特罗 sport (kr#, ks#)	2017	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP027, SP027, SP027, SP027, SP026, SP026, SP029, SP047, SP036, SP041, SP025, SP00A, SP008	SP04F, SP04B, SP050, SP051
欧洲	帕杰罗劲畅 / 蒙特罗 sport (kr#, ks#)	2017	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合变速箱	√	√	√	√	√	√	SP015, SP039	
欧洲	帕杰罗劲畅 / 蒙特罗 sport (kr#, ks#)	2017	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP015	

欧洲	帕杰罗劲畅 / 蒙特罗 sport (kr#, ks#)	2017	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP015, SP03B	
欧洲	帕杰罗劲畅 / 蒙特罗 sport (kr#, ks#)	2017	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		
欧洲	帕杰罗劲畅 / 蒙特罗 sport (kr#, ks#)	2017	空调	√	√	√	√	√	√		
欧洲	帕杰罗劲畅 / 蒙特罗 sport (kr#, ks#)	2017	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP008, SP00A, SP04C, SP04D, SP04E	SP04F, SP04B, SP050, SP051
欧洲	帕杰罗劲畅 / 蒙特罗 sport (kr#, ks#)	2017	自适应巡航控制/前方碰撞预防辅助制动系统	√	√	√	√		√		
欧洲	帕杰罗劲畅 / 蒙特罗 sport (kr#, ks#)	2017	无钥匙操作系统/乘员感知系统/发动机防盗锁止系统/无钥匙	√	√	√	√		√		
欧洲	帕杰罗劲畅 / 蒙特罗 sport (kr#, ks#)	2017	电子驻车制动器	√	√	√	√	√	√	SP039	
欧洲	帕杰罗劲畅 / 蒙特罗 sport (kr#, ks#)	2017	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP041	
欧洲	帕杰罗劲畅 / 蒙特罗 sport (kr#, ks#)	2017	转向角传感器	√	√	√	√		√		
欧洲	帕杰罗劲畅 / 蒙特罗 sport (kr#, ks#)	2017	多功能全景监控器	√	√	√	√		√	SP047, SP005, SP025	
欧洲	帕杰罗劲畅 / 蒙特罗 sport (kr#, ks#)	2017	拐角传感器/声纳	√	√	√	√	√	√		
欧洲	帕杰罗劲畅 / 蒙特罗 sport (kr#, ks#)	2017	lin	√	√	√	√			SP038	
欧洲	帕杰罗劲畅 / 蒙特罗 sport (kr#, ks#)	2017	网关	√	√	√	√	√	√		
欧洲	帕杰罗劲畅 / 蒙特罗 sport (kr#, ks#)	2017	空气流量传感器/空气滤清器/调平	√	√	√	√	√	√	SP022, SP023, SP008, SP00A	SP04F, SP04B
欧洲	帕杰罗劲畅 / 蒙特罗 sport (kr#, ks#)	2018	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP027, SP027, SP027, SP027, SP026, SP026, SP026, SP029, SP047, SP036, SP041, SP025, SP00A, SP008	SP04F, SP04B, SP050, SP051

欧洲	帕杰罗劲畅 / 蒙特罗 sport (kr#, ks#)	2018	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合变速箱	√	√	√	√	√	√	SP015, SP039	
欧洲	帕杰罗劲畅 / 蒙特罗 sport (kr#, ks#)	2018	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP015, SP03B	
欧洲	帕杰罗劲畅 / 蒙特罗 sport (kr#, ks#)	2018	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		
欧洲	帕杰罗劲畅 / 蒙特罗 sport (kr#, ks#)	2018	空调	√	√	√	√	√	√		
欧洲	帕杰罗劲畅 / 蒙特罗 sport (kr#, ks#)	2018	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP008, SP00A, SP04C, SP04D, SP04E	SP04F, SP04B, SP050, SP051
欧洲	帕杰罗劲畅 / 蒙特罗 sport (kr#, ks#)	2018	自适应巡航控制/前方碰撞预防辅助制动系统	√	√	√	√		√		
欧洲	帕杰罗劲畅 / 蒙特罗 sport (kr#, ks#)	2018	无钥匙操作系统/乘员感知系统/发动机防盗锁止系统/无钥匙	√	√	√	√		√		
欧洲	帕杰罗劲畅 / 蒙特罗 sport (kr#, ks#)	2018	电子驻车制动器	√	√	√	√	√	√	SP039	
欧洲	帕杰罗劲畅 / 蒙特罗 sport (kr#, ks#)	2018	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP041	
欧洲	帕杰罗劲畅 / 蒙特罗 sport (kr#, ks#)	2018	转向角传感器	√	√	√	√		√		
欧洲	帕杰罗劲畅 / 蒙特罗 sport (kr#, ks#)	2018	多功能全景监控器	√	√	√	√		√	SP047, SP005, SP025	
欧洲	帕杰罗劲畅 / 蒙特罗 sport (kr#, ks#)	2018	拐角传感器/声纳	√	√	√	√	√	√		
欧洲	帕杰罗劲畅 / 蒙特罗 sport (kr#, ks#)	2018	lin	√	√	√	√			SP038	
欧洲	帕杰罗劲畅 / 蒙特罗 sport (kr#, ks#)	2018	网关	√	√	√	√	√	√		
欧洲	帕杰罗劲畅 / 蒙特罗 sport (kr#, ks#)	2018	空气流量传感器/空气滤清器/调平	√	√	√	√	√	√	SP022, SP023, SP008, SP00A	SP04F, SP04B

欧洲	帕杰罗劲畅 / 蒙特罗 sport (kr#, ks#)	2019	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP027, SP027, SP027, SP027, SP026, SP026, SP029, SP047, SP036, SP041, SP025, SP00A, SP008	SP04F, SP04B, SP050, SP051
欧洲	帕杰罗劲畅 / 蒙特罗 sport (kr#, ks#)	2019	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合变速箱	√	√	√	√	√	√	SP015, SP039	
欧洲	帕杰罗劲畅 / 蒙特罗 sport (kr#, ks#)	2019	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP015, SP03B	
欧洲	帕杰罗劲畅 / 蒙特罗 sport (kr#, ks#)	2019	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		
欧洲	帕杰罗劲畅 / 蒙特罗 sport (kr#, ks#)	2019	空调	√	√	√	√	√	√		
欧洲	帕杰罗劲畅 / 蒙特罗 sport (kr#, ks#)	2019	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP008, SP00A, SP04C, SP04D, SP04E	SP04F, SP04B, SP050, SP051
欧洲	帕杰罗劲畅 / 蒙特罗 sport (kr#, ks#)	2019	自适应巡航控制/前方碰撞预防辅助制动系统	√	√	√	√		√		
欧洲	帕杰罗劲畅 / 蒙特罗 sport (kr#, ks#)	2019	无钥匙操作系统/乘员感知系统/发动机防盗锁止系统/无钥匙	√	√	√	√		√		
欧洲	帕杰罗劲畅 / 蒙特罗 sport (kr#, ks#)	2019	电子驻车制动器	√	√	√	√	√	√	SP039	
欧洲	帕杰罗劲畅 / 蒙特罗 sport (kr#, ks#)	2019	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP041	
欧洲	帕杰罗劲畅 / 蒙特罗 sport (kr#, ks#)	2019	转向角传感器	√	√	√	√		√		
欧洲	帕杰罗劲畅 / 蒙特罗 sport (kr#, ks#)	2019	多功能全景监控器	√	√	√	√		√	SP047, SP005, SP025	
欧洲	帕杰罗劲畅 / 蒙特罗 sport (kr#, ks#)	2019	拐角传感器/声纳	√	√	√	√	√	√		
欧洲	帕杰罗劲畅 / 蒙特罗 sport (kr#, ks#)	2019	lin	√	√	√	√			SP038	
欧洲	帕杰罗劲畅 / 蒙特罗 sport (kr#, ks#)	2019	网关	√	√	√	√	√	√		

欧洲	帕杰罗劲畅 / 蒙特罗 sport (kr#, ks#)	2019	空气流量传感器/空气滤清器/调平	√	√	√	√	√	√	SP022, SP023, SP008, SP00A	SP04F, SP04B
欧洲	帕杰罗劲畅 / 蒙特罗 sport (kr#, ks#)	2020	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP027, SP027, SP027, SP027, SP026, SP026, SP029, SP047, SP036, SP041, SP025, SP00A, SP008	SP04F, SP04B, SP050, SP051
欧洲	帕杰罗劲畅 / 蒙特罗 sport (kr#, ks#)	2020	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合变速箱	√	√	√	√	√	√	SP015, SP039	
欧洲	帕杰罗劲畅 / 蒙特罗 sport (kr#, ks#)	2020	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP015, SP03B	
欧洲	帕杰罗劲畅 / 蒙特罗 sport (kr#, ks#)	2020	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		
欧洲	帕杰罗劲畅 / 蒙特罗 sport (kr#, ks#)	2020	空调	√	√	√	√	√	√		
欧洲	帕杰罗劲畅 / 蒙特罗 sport (kr#, ks#)	2020	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP008, SP00A, SP04C, SP04D, SP04E	SP04F, SP04B, SP050, SP051
欧洲	帕杰罗劲畅 / 蒙特罗 sport (kr#, ks#)	2020	自适应巡航控制/前方碰撞预防辅助制动系统	√	√	√	√		√		
欧洲	帕杰罗劲畅 / 蒙特罗 sport (kr#, ks#)	2020	无钥匙操作系统/乘员感知系统/发动机防盗锁止系统/无钥匙	√	√	√	√		√		
欧洲	帕杰罗劲畅 / 蒙特罗 sport (kr#, ks#)	2020	电子驻车制动器	√	√	√	√	√	√	SP039	
欧洲	帕杰罗劲畅 / 蒙特罗 sport (kr#, ks#)	2020	仪表	√	√	√	√	√	√		
欧洲	帕杰罗劲畅 / 蒙特罗 sport (kr#, ks#)	2020	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP041	
欧洲	帕杰罗劲畅 / 蒙特罗 sport (kr#, ks#)	2020	转向角传感器	√	√	√	√		√		
欧洲	帕杰罗劲畅 / 蒙特罗 sport (kr#, ks#)	2020	音响	√	√	√	√		√		
欧洲	帕杰罗劲畅 / 蒙特罗 sport (kr#, ks#)	2020	多功能全景监控器	√	√	√	√		√	SP047, SP005, SP025	
欧洲	帕杰罗劲畅 / 蒙特罗 sport (kr#, ks#)	2020	拐角传感器/声纳	√	√	√	√	√	√		

欧洲	帕杰罗劲畅 / 蒙特罗 sport (kr#, ks#)	2020	lin	√	√	√	√			SP038	
欧洲	帕杰罗劲畅 / 蒙特罗 sport (kr#, ks#)	2020	动力门	√	√	√	√	√	√		
欧洲	帕杰罗劲畅 / 蒙特罗 sport (kr#, ks#)	2020	空气流量传感器/空气滤清器/调平	√	√	√	√	√	√	SP022, SP023, SP008, SP00A	SP04F, SP04B
欧洲	帕杰罗劲畅 / 蒙特罗 sport (kr#, ks#)	2020	电池监测单元12	√	√	√	√	√	√	SP041	
欧洲	帕杰罗劲畅 / 蒙特罗 sport (kr#, ks#)	2020	电池监测单元12	√	√	√	√	√	√		
欧洲	帕杰罗劲畅 / 蒙特罗 sport (kr#, ks#)	2016	分动箱/es4	√	√	√	√	√	√		
欧洲	帕杰罗劲畅 / 蒙特罗 sport (kr#, ks#)	2017	分动箱/es4	√	√	√	√	√	√		
欧洲	帕杰罗劲畅 / 蒙特罗 sport (kr#, ks#)	2018	分动箱/es4	√	√	√	√	√	√		
欧洲	帕杰罗劲畅 / 蒙特罗 sport (kr#, ks#)	2019	分动箱/es4	√	√	√	√	√	√		
欧洲	帕杰罗劲畅 / 蒙特罗 sport (kr#, ks#)	2020	分动箱/es4	√	√	√	√	√	√		
欧洲	帕杰罗劲畅 / 蒙特罗 sport (kr#, ks#)	2016	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP027, SP027, SP027, SP027, SP026, SP026, SP026, SP029, SP047, SP012, SP036, SP041, SP025, SP00A SP008	SP04F, SP04B, SP050, SP051
欧洲	帕杰罗劲畅 / 蒙特罗 sport (kr#, ks#)	2016	无钥匙操作系统/乘员感知系统/发动机防盗锁止系统/无钥匙	√	√	√	√		√		
欧洲	帕杰罗劲畅 / 蒙特罗 sport (kr#, ks#)	2016	e-call	√	√	√	√	√	√	SP039, SP041	
欧洲	帕杰罗劲畅 / 蒙特罗 sport (kr#, ks#)	2016	音响	√	√	√	√		√		
欧洲	帕杰罗劲畅 / 蒙特罗 sport (kr#, ks#)	2016	多功能全景监控器	√	√	√	√		√	SP047, SP005, SP025	

欧洲	帕杰罗劲畅 / 蒙特罗 sport (kr#, ks#)	2017	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP027, SP027, SP027, SP027, SP026, SP026, SP029, SP047, SP012, SP036, SP041, SP025, SP00A SP008	SP04F, SP04B, SP050, SP051
欧洲	帕杰罗劲畅 / 蒙特罗 sport (kr#, ks#)	2017	无钥匙操作系统/乘员感知系统/发动机防盗锁止系统/无钥匙	√	√	√	√		√		
欧洲	帕杰罗劲畅 / 蒙特罗 sport (kr#, ks#)	2017	轮胎压力监测系统	√	√	√	√		√	SP044, SP043, SP045	
欧洲	帕杰罗劲畅 / 蒙特罗 sport (kr#, ks#)	2017	轮胎压力监测系统	√	√	√	√		√		
欧洲	帕杰罗劲畅 / 蒙特罗 sport (kr#, ks#)	2017	e-call	√	√	√	√	√	√	SP039, SP041	
欧洲	帕杰罗劲畅 / 蒙特罗 sport (kr#, ks#)	2017	音响	√	√	√	√		√		
欧洲	帕杰罗劲畅 / 蒙特罗 sport (kr#, ks#)	2018	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP027, SP027, SP027, SP027, SP026, SP027, SP026,	SP04F, SP04B, SP050, SP051
欧洲	帕杰罗劲畅 / 蒙特罗 sport (kr#, ks#)	2018	无钥匙操作系统/乘员感知系统/发动机防盗锁止系统/无钥匙	√	√	√	√		√		
欧洲	帕杰罗劲畅 / 蒙特罗 sport (kr#, ks#)	2018	轮胎压力监测系统	√	√	√	√		√	SP044, SP043, SP045	
欧洲	帕杰罗劲畅 / 蒙特罗 sport (kr#, ks#)	2018	轮胎压力监测系统	√	√	√	√		√		
欧洲	帕杰罗劲畅 / 蒙特罗 sport (kr#, ks#)	2018	e-call	√	√	√	√	√	√	SP039, SP041	
欧洲	帕杰罗劲畅 / 蒙特罗 sport (kr#, ks#)	2018	音响	√	√	√	√		√		
欧洲	帕杰罗劲畅 / 蒙特罗 sport (kr#, ks#)	2019	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP027, SP027, SP027, SP027, SP026, SP026, SP029, SP047, SP012, SP036, SP041, SP025, SP00A SP008	SP04F, SP04B, SP050, SP051

欧洲	帕杰罗劲畅 / 蒙特罗 sport (kr#, ks#)	2019	无钥匙操作系统/乘员感知系统/发动机防盗锁止系统/无钥匙	√	√	√	√		√		
欧洲	帕杰罗劲畅 / 蒙特罗 sport (kr#, ks#)	2019	轮胎压力监测系统	√	√	√	√		√	SP044, SP043, SP045	
欧洲	帕杰罗劲畅 / 蒙特罗 sport (kr#, ks#)	2019	轮胎压力监测系统	√	√	√	√		√		
欧洲	帕杰罗劲畅 / 蒙特罗 sport (kr#, ks#)	2019	e-call	√	√	√	√	√	√	SP039, SP041	
欧洲	帕杰罗劲畅 / 蒙特罗 sport (kr#, ks#)	2019	音响	√	√	√	√		√		
欧洲	帕杰罗劲畅 / 蒙特罗 sport (kr#, ks#)	2020	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP027, SP027, SP027, SP027, SP026, SP026, SP029, SP047, SP012, SP036, SP041, SP025, SP00A, SP008	SP04F, SP04B, SP050, SP051
欧洲	帕杰罗劲畅 / 蒙特罗 sport (kr#, ks#)	2020	轮胎压力监测系统	√	√	√	√		√		
欧洲	帕杰罗劲畅 / 蒙特罗 sport (kr#, ks#)	2020	e-call	√	√	√	√	√	√	SP039, SP041	
欧洲	帕杰罗劲畅 / 蒙特罗 sport (kr#, ks#)	2016	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP035, SP01E, SP00A, SP008	SP04F, SP04B, SP050, SP051
欧洲	帕杰罗劲畅 / 蒙特罗 sport (kr#, ks#)	2017	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP035, SP01E, SP00A, SP008	SP04F, SP04B, SP050, SP051
欧洲	帕杰罗劲畅 / 蒙特罗 sport (kr#, ks#)	2018	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP035, SP01E, SP00A, SP008	SP04F, SP04B, SP050, SP051
欧洲	帕杰罗劲畅 / 蒙特罗 sport (kr#, ks#)	2019	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP035, SP01E, SP00A, SP008	SP04F, SP04B, SP050, SP051
欧洲	劲炫 (asx)	2015	多点式燃油喷射	√	√	√	√		√	SP047, SP027, SP026, SP039, SP041, SP012, SP025, SP00A, SP008	SP04F, SP04B

欧洲	劲炫 (asx)	2017	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP047, SP027, SP026, SP039, SP041, SP012, SP025, SP00A, SP008	SP04F, SP04B
欧洲	劲炫 (asx)	2018	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP047, SP027, SP026, SP039, SP041, SP012, SP025, SP00A, SP008	SP04F, SP04B
欧洲	亦歌	2018	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP01B, SP035, SP01E, SP00A, SP008	SP04F, SP04B , SP050, SP05 1
欧洲	亦歌	2018	四轮转向系统 / 电子动力转向	√	√	√	√	√	√	SP041, SP008, SP00A	SP04F, SP04B
欧洲	亦歌	2018	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动 稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP015, SP03B	
欧洲	亦歌	2018	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√	SP008, SP00A	SP04F, SP04B
欧洲	亦歌	2018	空调	√	√	√	√	√	√	SP041	
欧洲	亦歌	2018	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP022, SP023, SP008, SP00A, SP04C, SP04D, SP04E	SP04F, SP04B , SP050, SP05 1
欧洲	亦歌	2018	无钥匙操作系统/乘员感知系统/发动机 防盗锁止系统/无钥匙	√	√	√	√	√	√	SP02C, SP02D, SP030, SP016, SP017, SP002, SP00A, SP008	
欧洲	亦歌	2018	无钥匙操作系统/乘员感知系统/发动机 防盗锁止系统/无钥匙	√	√	√	√	√	√	SP010, SP016, SP017, SP033, SP01C, SP01D, SP019, SP00A, SP008	
欧洲	亦歌	2018	轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP044, SP043, SP045	
欧洲	亦歌	2018	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP041	
欧洲	亦歌	2018	转向角传感器	√	√	√	√	√	√		
欧洲	亦歌	2018	音响导航显示屏	√	√	√	√	√	√		
欧洲	亦歌	2018	音响	√	√	√	√	√	√		

欧洲	亦歌	2018	多功能全景监控器	√	√	√	√		√	SP047, SP005, SP025	
欧洲	亦歌	2018	拐角传感器/声纳	√	√	√	√	√	√		
欧洲	亦歌	2018	lin	√	√	√	√				
欧洲	亦歌	2018	网关	√	√	√	√	√	√		
欧洲	亦歌	2018	电池监测单元12	√	√	√	√	√	√	SP041, SP036	
欧洲	亦歌	2018	电池监测单元12	√	√	√	√	√	√	SP041	
欧洲	亦歌	2018	电池监测单元12	√	√	√	√	√	√	SP041	
欧洲	亦歌	2019	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP01B, SP035, SP01E, SP00A, SP008	SP04F, SP04B, SP050, SP051
欧洲	亦歌	2019	四轮转向系统 / 电子动力转向	√	√	√	√	√	√	SP041, SP008, SP00A	SP04F, SP04B
欧洲	亦歌	2019	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP015, SP03B	
欧洲	亦歌	2019	srs-安全气囊	√	√	√	√		√	SP008, SP00A	SP04F, SP04B
欧洲	亦歌	2019	空调	√	√	√	√	√	√	SP041	
欧洲	亦歌	2019	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP022, SP023, SP008, SP00A, SP04C, SP04D, SP04E	SP04F, SP04B, SP050, SP051
欧洲	亦歌	2019	无钥匙操作系统/乘员感知系统/发动机防盗锁止系统/无钥匙	√	√	√	√	√	√	SP02C, SP02D, SP030, SP016, SP017, SP002, SP00A, SP008	
欧洲	亦歌	2019	无钥匙操作系统/乘员感知系统/发动机防盗锁止系统/无钥匙	√	√	√	√	√	√	SP010, SP016, SP017, SP033, SP01C, SP01D, SP019, SP00A, SP008	
欧洲	亦歌	2019	轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP044, SP043, SP045	
欧洲	亦歌	2019	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP041	
欧洲	亦歌	2019	转向角传感器	√	√	√	√		√		
欧洲	亦歌	2019	音响	√	√	√	√		√		

欧洲	亦歌	2019	lin	√	√	√	√				
欧洲	亦歌	2019	电池监测单元12	√	√	√	√	√	√	SP041, SP036	
欧洲	亦歌	2020	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP01B, SP035, SP01E, SP00A, SP008	SP04F, SP04B , SP050, SP05 1
欧洲	亦歌	2020	四轮转向系统 / 电子动力转向	√	√	√	√	√	√	SP041, SP008, SP00A	SP04F, SP04B
欧洲	亦歌	2020	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动 稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP015, SP03B	
欧洲	亦歌	2020	srs-安全气囊	√	√	√	√		√	SP008, SP00A	SP04F, SP04B
欧洲	亦歌	2020	空调	√	√	√	√	√	√	SP041	
欧洲	亦歌	2020	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP022, SP023, SP008, SP00A, SP04C, SP04D, SP04E	SP04F, SP04B , SP050, SP05 1
欧洲	亦歌	2020	无钥匙操作系统/乘员感知系统/发动机 防盗锁止系统/无钥匙	√	√	√	√	√	√	SP02C, SP02D, SP030, SP016, SP017, SP002, SP00A, SP008	
欧洲	亦歌	2020	无钥匙操作系统/乘员感知系统/发动机 防盗锁止系统/无钥匙	√	√	√	√	√	√	SP010, SP016, SP017, SP033, SP01C, SP01D, SP019, SP00A, SP008	
欧洲	亦歌	2020	轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP044, SP043, SP045	
欧洲	亦歌	2020	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP041	
欧洲	亦歌	2020	转向角传感器	√	√	√	√		√		
欧洲	亦歌	2020	音响	√	√	√	√		√		
欧洲	亦歌	2020	lin	√	√	√	√				
欧洲	亦歌	2020	电池监测单元12	√	√	√	√	√	√	SP041, SP036	
欧洲	亦歌	2019	音响导航显示屏	√	√	√	√	√	√		
欧洲	亦歌	2019	多功能全景监控器	√	√	√	√		√	SP047, SP005, SP025	

欧洲	亦歌	2019	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP027, SP027, SP027, SP027, SP026, SP026, SP029, SP047, SP012, SP036, SP041, SP025, SP00A SP008	SP04F, SP04B, SP050, SP051
欧洲	亦歌	2019	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合变速箱	√	√	√	√	√	√	SP015, SP039	
欧洲	亦歌	2019	自动启停 (as&g)	√	√	√	√	√	√		
欧洲	亦歌	2020	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP027, SP027, SP027, SP027, SP026, SP026, SP029, SP047, SP012, SP036, SP041, SP025, SP00A SP008	SP04F, SP04B, SP050, SP051
欧洲	亦歌	2020	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合变速箱	√	√	√	√	√	√	SP015, SP039	
欧洲	亦歌	2020	自动启停 (as&g)	√	√	√	√	√	√		
欧洲	欧蓝德-插电式混合动力车	2019	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP035, SP01E, SP00A, SP008	SP04F, SP04B
欧洲	欧蓝德-插电式混合动力车	2019	四轮转向系统 / 电子动力转向	√	√	√	√	√	√		
欧洲	欧蓝德-插电式混合动力车	2019	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP015, SP03B	
欧洲	欧蓝德-插电式混合动力车	2019	srs-安全气囊	√	√	√	√		√	SP008, SP00A	SP04F, SP04B
欧洲	欧蓝德-插电式混合动力车	2019	空调	√	√	√	√	√	√	SP039, SP013	
欧洲	欧蓝德-插电式混合动力车	2019	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP022, SP023, SP008, SP00A, SP04C, SP04D, SP04E	SP04F, SP04B, SP050, SP051
欧洲	欧蓝德-插电式混合动力车	2019	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙	√	√	√	√	√	√	SP010, SP033, SP00A, SP008	
欧洲	欧蓝德-插电式混合动力车	2019	ev/miev远程系统	√	√	√	√		√		
欧洲	欧蓝德-插电式混合动力车	2019	压缩机	√	√	√	√	√	√		

欧洲	欧蓝德-插电式混合动力车	2019	自适应巡航控制/前方碰撞预防辅助制动	√	√	√	√	√		SP039, SP036	
欧洲	欧蓝德-插电式混合动力车	2019	轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP044, SP043, SP045	
欧洲	欧蓝德-插电式混合动力车	2019	驻车锁	√	√	√	√		√		
欧洲	欧蓝德-插电式混合动力车	2019	电池管理单元(副)	√	√	√	√	√	√	SP041	
欧洲	欧蓝德-插电式混合动力车	2019	电子驻车制动器	√	√	√	√	√	√		
欧洲	欧蓝德-插电式混合动力车	2019	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP041	
欧洲	欧蓝德-插电式混合动力车	2019	转向角传感器	√	√	√	√		√	SP03A	
欧洲	欧蓝德-插电式混合动力车	2019	插电式混合动力车	√	√	√	√	√	√	SP041, SP025, SP008, SP00A	SP04F, SP04B, SP050, SP05
欧洲	欧蓝德-插电式混合动力车	2019	电子加热器	√	√	√	√	√	√	SP041	
欧洲	欧蓝德-插电式混合动力车	2019	音响导航显示屏	√	√	√	√	√	√		
欧洲	欧蓝德-插电式混合动力车	2019	音响	√	√	√	√		√		
欧洲	欧蓝德-插电式混合动力车	2019	多功能全景监控器	√	√	√	√		√	SP047, SP005, SP025	
欧洲	欧蓝德-插电式混合动力车	2019	拐角传感器/声纳	√	√	√	√	√	√		
欧洲	欧蓝德-插电式混合动力车	2019	lin	√	√	√	√			SP038	
欧洲	欧蓝德-插电式混合动力车	2019	网关	√	√	√	√	√	√		
欧洲	欧蓝德-插电式混合动力车	2019	动力门	√	√	√	√	√	√		
欧洲	欧蓝德-插电式混合动力车	2019	车载充电器	√	√	√	√	√	√		
欧洲	欧蓝德-插电式混合动力车	2019	电池管理单元	√	√	√	√	√	√	SP047, SP039, SP041, SP00E, SP007, SP00F	
欧洲	欧蓝德-插电式混合动力车	2019	前-微控制器	√	√	√	√	√	√		
欧洲	欧蓝德-插电式混合动力车	2019	后-微控制器	√	√	√	√	√	√	SP00A, SP008	
欧洲	欧蓝德-插电式混合动力车	2019	发电机控制装置	√	√	√	√	√	√		
欧洲	欧蓝德-插电式混合动力车	2019	乘员感知系统	√	√	√	√	√	√	SP01C, SP01D, SP00A, SP008	
欧洲	欧蓝德-插电式混合动力车	2019	电池监测单元1	√	√	√	√		√	SP039	
欧洲	欧蓝德-插电式混合动力车	2019	电池监测单元2	√	√	√	√		√	SP039	
欧洲	欧蓝德-插电式混合动力车	2019	电池监测单元3	√	√	√	√		√	SP039	
欧洲	欧蓝德-插电式混合动力车	2019	电池监测单元4	√	√	√	√		√	SP039	
欧洲	欧蓝德-插电式混合动力车	2019	电池监测单元5	√	√	√	√		√	SP039	
欧洲	欧蓝德-插电式混合动力车	2019	电池监测单元7	√	√	√	√		√	SP039	

欧洲	欧蓝德-插电式混合动力车	2019	电池监测单元8	√	√	√	√		√	SP039	
欧洲	欧蓝德-插电式混合动力车	2019	电池监测单元9	√	√	√	√		√	SP039	
欧洲	欧蓝德-插电式混合动力车	2019	电池监测单元10	√	√	√	√		√	SP039	
欧洲	欧蓝德-插电式混合动力车	2019	电池监测单元11	√	√	√	√		√	SP039	
欧洲	欧蓝德-插电式混合动力车	2019	NULL	√	√	√	√	√	√	SP041, SP036	
欧洲	欧蓝德-插电式混合动力车	2019	NULL	√	√	√	√	√	√	SP041	
欧洲	欧蓝德-插电式混合动力车	2019	NULL	√	√	√	√	√	√	SP041	
欧洲	欧蓝德-插电式混合动力车	2020	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP035, SP01E, SP00A, SP008	SP04F, SP04B
欧洲	欧蓝德-插电式混合动力车	2020	四轮转向系统 / 电子动力转向	√	√	√	√	√	√		
欧洲	欧蓝德-插电式混合动力车	2020	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP015, SP03B	
欧洲	欧蓝德-插电式混合动力车	2020	srs-安全气囊	√	√	√	√		√	SP008, SP00A	SP04F, SP04B
欧洲	欧蓝德-插电式混合动力车	2020	空调	√	√	√	√	√	√	SP039, SP013	
欧洲	欧蓝德-插电式混合动力车	2020	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP022, SP023, SP008, SP00A, SP04C, SP04D, SP04E	SP04F, SP04B, SP050, SP051
欧洲	欧蓝德-插电式混合动力车	2020	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙	√	√	√	√	√	√	SP010, SP033, SP00A, SP008	
欧洲	欧蓝德-插电式混合动力车	2020	ev/miev远程系统	√	√	√	√		√		
欧洲	欧蓝德-插电式混合动力车	2020	压缩机	√	√	√	√	√	√		
欧洲	欧蓝德-插电式混合动力车	2020	自适应巡航控制/前方碰撞预防辅助制动	√	√	√	√	√		SP039, SP036	
欧洲	欧蓝德-插电式混合动力车	2020	轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP044, SP043, SP045	
欧洲	欧蓝德-插电式混合动力车	2020	驻车锁	√	√	√	√		√		
欧洲	欧蓝德-插电式混合动力车	2020	电池管理单元(副)	√	√	√	√	√	√	SP041	
欧洲	欧蓝德-插电式混合动力车	2020	电子驻车制动器	√	√	√	√	√	√		
欧洲	欧蓝德-插电式混合动力车	2020	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP041	
欧洲	欧蓝德-插电式混合动力车	2020	转向角传感器	√	√	√	√		√	SP03A	
欧洲	欧蓝德-插电式混合动力车	2020	插电式混合动力车	√	√	√	√	√	√	SP041, SP025, SP008, SP00A	SP04F, SP04B, SP050, SP051
欧洲	欧蓝德-插电式混合动力车	2020	电子加热器	√	√	√	√	√	√	SP041	

欧洲	欧蓝德-插电式混合动力车	2020	音响	√	√	√	√		√		
欧洲	欧蓝德-插电式混合动力车	2020	多功能全景监控器	√	√	√	√		√	SP047, SP005, SP025	
欧洲	欧蓝德-插电式混合动力车	2020	拐角传感器/声纳	√	√	√	√	√	√		
欧洲	欧蓝德-插电式混合动力车	2020	lin	√	√	√	√			SP038	
欧洲	欧蓝德-插电式混合动力车	2020	网关	√	√	√	√	√	√		
欧洲	欧蓝德-插电式混合动力车	2020	动力门	√	√	√	√	√	√		
欧洲	欧蓝德-插电式混合动力车	2020	车载充电器	√	√	√	√	√	√		
欧洲	欧蓝德-插电式混合动力车	2020	电池管理单元	√	√	√	√	√	√	SP047, SP039, SP041, SP00E, SP007, SP00F	
欧洲	欧蓝德-插电式混合动力车	2020	前-微控制器	√	√	√	√	√	√		
欧洲	欧蓝德-插电式混合动力车	2020	后-微控制器	√	√	√	√	√	√	SP00A, SP008	
欧洲	欧蓝德-插电式混合动力车	2020	发电机控制装置	√	√	√	√	√	√		
欧洲	欧蓝德-插电式混合动力车	2020	乘员感知系统	√	√	√	√	√	√	SP01C, SP01D, SP00A, SP008	
欧洲	欧蓝德-插电式混合动力车	2020	电池监测单元1	√	√	√	√		√	SP039	
欧洲	欧蓝德-插电式混合动力车	2020	电池监测单元2	√	√	√	√		√	SP039	
欧洲	欧蓝德-插电式混合动力车	2020	电池监测单元3	√	√	√	√		√	SP039	
欧洲	欧蓝德-插电式混合动力车	2020	电池监测单元4	√	√	√	√		√	SP039	
欧洲	欧蓝德-插电式混合动力车	2020	电池监测单元5	√	√	√	√		√	SP039	
欧洲	欧蓝德-插电式混合动力车	2020	电池监测单元7	√	√	√	√		√	SP039	
欧洲	欧蓝德-插电式混合动力车	2020	电池监测单元8	√	√	√	√		√	SP039	
欧洲	欧蓝德-插电式混合动力车	2020	电池监测单元9	√	√	√	√		√	SP039	
欧洲	欧蓝德-插电式混合动力车	2020	电池监测单元10	√	√	√	√		√	SP039	
欧洲	欧蓝德-插电式混合动力车	2020	电池监测单元11	√	√	√	√		√	SP039	
欧洲	欧蓝德-插电式混合动力车	2020	NULL	√	√	√	√	√	√	SP041, SP036	
欧洲	欧蓝德-插电式混合动力车	2020	NULL	√	√	√	√	√	√	SP041	
欧洲	欧蓝德-插电式混合动力车	2020	NULL	√	√	√	√	√	√	SP041	
欧洲	1200 (kk#, kl#)	2018	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP035, SP01E, SP00A, SP008	SP04F, SP04B, SP050, SP05
欧洲	1200 (kk#, kl#)	2018	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP015	
欧洲	1200 (kk#, kl#)	2018	轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP044, SP043, SP045	

欧洲	1200 (kk#, kl#)	2019	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP035, SP01E, SP00A, SP008	SP04F, SP04B, SP050, SP05
欧洲	1200 (kk#, kl#)	2019	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP015	
欧洲	1200 (kk#, kl#)	2019	轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP044, SP043, SP045	
欧洲	1200 (kk#, kl#)	2019	多功能全景监控器	√	√	√	√		√	SP047, SP005, SP025	
欧洲	1200 (kk#, kl#)	2019	拐角传感器/声纳	√	√	√	√	√	√		
欧洲	1200 (kk#, kl#)	2019	电池监测单元12	√	√	√	√	√	√	SP041, SP036	
欧洲	1200 (kk#, kl#)	2019	电池监测单元12	√	√	√	√	√	√	SP041	
欧洲	1200 (kk#, kl#)	2019	电池监测单元12	√	√	√	√	√	√		
欧洲	1200 (kk#, kl#)	2020	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP035, SP01E, SP00A, SP008	SP04F, SP04B, SP050, SP05
欧洲	1200 (kk#, kl#)	2020	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP015	
欧洲	1200 (kk#, kl#)	2020	轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP044, SP043, SP045	
欧洲	1200 (kk#, kl#)	2020	多功能全景监控器	√	√	√	√		√	SP047, SP005, SP025	
欧洲	1200 (kk#, kl#)	2020	拐角传感器/声纳	√	√	√	√	√	√		
欧洲	1200 (kk#, kl#)	2020	电池监测单元12	√	√	√	√	√	√	SP041, SP036	
欧洲	1200 (kk#, kl#)	2020	电池监测单元12	√	√	√	√	√	√	SP041	
欧洲	1200 (kk#, kl#)	2020	电池监测单元12	√	√	√	√	√	√		
欧洲	1200 (kk#, kl#)	2018	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP027, SP027, SP027, SP027, SP026, SP026, SP029, SP047, SP036, SP041, SP025, SP00A, SP008	SP04F, SP04B, SP050, SP051

欧洲	1200 (kk#, kl#)	2019	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP027, SP027, SP027, SP027, SP026, SP026, SP029, SP047, SP036, SP041, SP025, SP00A, SP008	SP04F, SP04B, SP050, SP051
欧洲	1200 (kk#, kl#)	2020	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP027, SP027, SP027, SP027, SP026, SP026, SP029, SP047, SP036, SP041, SP025, SP00A, SP008	SP04F, SP04B, SP050, SP051
欧洲	1200 (kk#, kl#)	2020	自动启停 (as&g)	√	√	√	√	√	√		
欧洲	帕杰罗劲畅 / 蒙特罗 sport (kr#, ks#)	2018	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP015	
欧洲	帕杰罗劲畅 / 蒙特罗 sport (kr#, ks#)	2019	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP015	
欧洲	帕杰罗劲畅 / 蒙特罗 sport (kr#, ks#)	2020	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP035, SP01E, SP00A, SP008	SP04F, SP04B, SP050, SP051
欧洲	帕杰罗劲畅 / 蒙特罗 sport (kr#, ks#)	2020	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP015	
欧洲	帕杰罗劲畅 / 蒙特罗 sport (kr#, ks#)	2020	无钥匙操作系统/乘员感知系统/发动机防盗锁止系统/无钥匙	√	√	√	√		√		
欧洲	帕杰罗劲畅 / 蒙特罗 sport (kr#, ks#)	2018	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	√	√		
欧洲	帕杰罗劲畅 / 蒙特罗 sport (kr#, ks#)	2019	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	√	√		
欧洲	帕杰罗劲畅 / 蒙特罗 sport (kr#, ks#)	2020	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	√	√		
欧洲	劲炫 (asx)	2018	电池监测单元12	√	√	√	√	√	√	SP041, SP036	
欧洲	劲炫 (asx)	2018	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	√	√	SP015, SP011, SP014	
欧洲	劲炫 (asx)	2019	电池监测单元12	√	√	√	√	√	√	SP041, SP036	
欧洲	劲炫 (asx)	2019	电池监测单元12	√	√	√	√	√	√	SP041	

欧洲	劲炫 (asx)	2019	多点式燃油喷射	√	√	√	√		√		
欧洲	劲炫 (asx)	2019	lin	√	√	√	√				
欧洲	劲炫 (asx)	2020	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP044, SP043, SP02C, SP02D, SP030, SP016, SP017, SP002, SP045, SP00A, SP008	
欧洲	劲炫 (asx)	2020	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP044, SP043, SP02A, SP03F, SP010, SP016, SP017, SP00A, SP008	
欧洲	劲炫 (asx)	2020	乘员分类监视器	√	√	√	√	√	√		
欧洲	劲炫 (asx)	2020	自动启停 (as&g)	√	√	√	√	√	√		
欧洲	劲炫 (asx)	2020	电池监测单元12	√	√	√	√	√	√	SP041, SP036	
欧洲	劲炫 (asx)	2020	电池监测单元12	√	√	√	√	√	√	SP041	
欧洲	劲炫 (asx)	2020	电池监测单元12	√	√	√	√	√	√		
欧洲	劲炫 (asx)	2020	多点式燃油喷射	√	√	√	√		√		
欧洲	劲炫 (asx)	2019	多点式燃油喷射	√	√	√	√		√	SP027, SP027, SP027, SP027, SP026, SP026, SP029, SP012, SP036, SP041, SP025, SP00A, SP008	
欧洲	劲炫 (asx)	2019	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合变速箱	√	√	√	√	√	√	SP015	
欧洲	亦歌	2018	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP015	
欧洲	亦歌	2018	乘员分类监视器	√	√	√	√	√	√		
欧洲	亦歌	2019	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP015	
欧洲	亦歌	2019	乘员分类监视器	√	√	√	√	√	√		
欧洲	亦歌	2020	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP015	

欧洲	亦歌	2020	乘员分类监视器	√	√	√	√	√	√		
欧洲	太空之星	2018	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√		
欧洲	太空之星	2018	自适应巡航控制/前方碰撞预防辅助制动	√	√	√	√	√	√		
欧洲	太空之星	2018	乘员分类监视器	√	√	√	√	√	√		
欧洲	太空之星	2019	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√		
欧洲	太空之星	2019	自适应巡航控制/前方碰撞预防辅助制动	√	√	√	√	√	√		
欧洲	太空之星	2019	乘员分类监视器	√	√	√	√	√	√		
欧洲	太空之星	2020	自适应巡航控制/前方碰撞预防辅助制动	√	√	√	√	√	√		
欧洲	太空之星	2020	乘员分类监视器	√	√	√	√	√	√		
欧洲	太空之星	2020	电池监测单元12	√	√	√	√	√	√	SP041, SP036	
欧洲	atrage	2018	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√		
欧洲	atrage	2018	乘员分类监视器	√	√	√	√	√	√		
欧洲	atrage	2019	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√		
欧洲	atrage	2019	自适应巡航控制/前方碰撞预防辅助制动	√	√	√	√	√	√		
欧洲	atrage	2019	乘员分类监视器	√	√	√	√	√	√		
欧洲	atrage	2020	自适应巡航控制/前方碰撞预防辅助制动	√	√	√	√	√	√		
欧洲	atrage	2020	无钥匙操作系统/乘员感知系统/发动机防盗锁止系统/无钥匙	√	√	√	√		√		
欧洲	atrage	2020	轮胎压力监测系统	√	√	√	√		√	SP044, SP043, SP045	
欧洲	atrage	2020	乘员分类监视器	√	√	√	√	√	√		
欧洲	atrage	2020	电池监测单元12	√	√	√	√	√	√	SP041, SP036	
欧洲	欧蓝德(gf#)	2018	乘员分类监视器	√	√	√	√	√	√		
欧洲	欧蓝德(gf#)	2018	角传感器/后传感器	√	√	√	√		√		
欧洲	欧蓝德(gf#)	2018	电池监测单元12	√	√	√	√	√	√	SP041, SP036	
欧洲	欧蓝德(gf#)	2018	电池监测单元12	√	√	√	√	√	√	SP041	
欧洲	欧蓝德(gf#)	2018	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合变速箱	√	√	√	√	√	√		
欧洲	欧蓝德(gf#)	2019	乘员分类监视器	√	√	√	√	√	√		
欧洲	欧蓝德(gf#)	2019	角传感器/后传感器	√	√	√	√		√		

欧洲	欧蓝德(gf#)	2019	电池监测单元12	√	√	√	√	√	√	SP041, SP036	
欧洲	欧蓝德(gf#)	2019	电池监测单元12	√	√	√	√	√	√	SP041	
欧洲	欧蓝德(gf#)	2019	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√		
欧洲	欧蓝德(gf#)	2019	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合 变速箱	√	√	√	√	√	√		
欧洲	欧蓝德(gf#)	2019	lin	√	√	√	√				
欧洲	欧蓝德(gf#)	2020	乘员分类监视器	√	√	√	√	√	√		
欧洲	欧蓝德(gf#)	2020	角传感器/后传感器	√	√	√	√		√		
欧洲	欧蓝德(gf#)	2020	电池监测单元12	√	√	√	√	√	√	SP041, SP036	
欧洲	欧蓝德(gf#)	2020	电池监测单元12	√	√	√	√	√	√	SP041	
欧洲	欧蓝德(gf#)	2020	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√		
欧洲	欧蓝德(gf#)	2020	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合 变速箱	√	√	√	√	√	√		
欧洲	欧蓝德(gf#)	2019	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP027, SP027, SP027, SP027, SP027, SP026, SP026, SP026, SP029, SP012, SP036, SP041, SP025, SP00A, SP008	
欧洲	欧蓝德(gf#)	2020	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP027, SP027, SP027, SP027, SP027, SP026, SP026, SP026, SP029, SP012, SP036, SP041, SP025, SP00A, SP008	
欧洲	欧蓝德-插电式混合动力车	2018	电池管理单元(副)	√	√	√	√	√	√	SP041	
欧洲	欧蓝德-插电式混合动力车	2018	乘员分类监视器	√	√	√	√	√	√		
欧洲	欧蓝德-插电式混合动力车	2018	电池监测单元12	√	√	√	√	√	√	SP041, SP036	
欧洲	欧蓝德-插电式混合动力车	2018	电池监测单元12	√	√	√	√	√	√	SP041	
欧洲	欧蓝德-插电式混合动力车	2019	乘员分类监视器	√	√	√	√	√	√		

欧洲	欧蓝德-插电式混合动力车	2019	电池监测单元12	√	√	√	√	√	√	SP041, SP036	
欧洲	欧蓝德-插电式混合动力车	2019	电池监测单元12	√	√	√	√	√	√	SP041	
欧洲	欧蓝德-插电式混合动力车	2020	乘员分类监视器	√	√	√	√	√	√		
欧洲	欧蓝德-插电式混合动力车	2020	电池监测单元12	√	√	√	√	√	√	SP041, SP036	
欧洲	欧蓝德-插电式混合动力车	2020	电池监测单元12	√	√	√	√	√	√	SP041	
欧洲	劲炫(asx)	2019	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√		
欧洲	劲炫(asx)	2020	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√		
欧洲	劲炫(asx)	2020	lin	√	√	√	√				
其他	colt/colt plus	2003	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
其他	colt/colt plus	2003	晶片防盗装置	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
其他	colt/colt plus	2003	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
其他	colt/colt plus	2003	分动箱/es4	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
其他	colt/colt plus	2003	补助防滑系统 / 稳定性控制	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
其他	colt/colt plus	2003	自动巡航	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
其他	colt/colt plus	2003	电子调节悬挂系统	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
其他	colt/colt plus	2003	四轮转向系统 / 电子动力转向	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
其他	colt/colt plus	2003	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
其他	colt/colt plus	2003	液压控制辅助功能	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
其他	colt/colt plus	2003	主动偏航控制系统/主动中央差速器	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
其他	colt/colt plus	2003	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
其他	colt/colt plus	2003	空调	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
其他	colt/colt plus	2003	预览距离	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
其他	colt/colt plus	2003	简易线路系统	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
其他	colt/colt plus	2003	路线保持	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
其他	colt/colt plus	2003	前后监视器	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
其他	colt/colt plus	2003	mics	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A

其他	colt/colt plus	2003	距离警告	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
其他	colt/colt plus	2003	开顶	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
其他	colt/colt plus	2003	空调逆变器	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
其他	colt/colt plus	2003	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
其他	colt/colt plus	2003	轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
其他	colt/colt plus	2003	摄影机	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
其他	colt/colt plus	2003	仪表	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
其他	colt/colt plus	2003	显示屏	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
其他	colt/colt plus	2003	转向角传感器	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
其他	colt/colt plus	2003	4 轮驱动	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
其他	colt/colt plus	2003	动力门	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
其他	colt/colt plus	2003	无钥匙操作	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
其他	colt/colt plus	2004	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
其他	colt/colt plus	2004	晶片防盗装置	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
其他	colt/colt plus	2004	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
其他	colt/colt plus	2004	分动箱/es4	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
其他	colt/colt plus	2004	补助防滑系统 / 稳定性控制	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
其他	colt/colt plus	2004	自动巡航	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
其他	colt/colt plus	2004	电子调节悬挂系统	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
其他	colt/colt plus	2004	四轮转向系统 / 电子动力转向	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
其他	colt/colt plus	2004	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
其他	colt/colt plus	2004	液压控制辅助功能	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
其他	colt/colt plus	2004	主动偏航控制系统/主动中央差速器	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
其他	colt/colt plus	2004	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
其他	colt/colt plus	2004	空调	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
其他	colt/colt plus	2004	预览距离	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
其他	colt/colt plus	2004	简易线路系统	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
其他	colt/colt plus	2004	路线保持	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
其他	colt/colt plus	2004	前后监视器	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
其他	colt/colt plus	2004	mics	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A

其他	colt/colt plus	2004	距离警告	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
其他	colt/colt plus	2004	开顶	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
其他	colt/colt plus	2004	空调逆变器	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
其他	colt/colt plus	2004	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
其他	colt/colt plus	2004	轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
其他	colt/colt plus	2004	摄影机	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
其他	colt/colt plus	2004	仪表	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
其他	colt/colt plus	2004	显示屏	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
其他	colt/colt plus	2004	转向角传感器	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
其他	colt/colt plus	2004	4 轮驱动	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
其他	colt/colt plus	2004	动力门	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
其他	colt/colt plus	2004	无钥匙操作	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
其他	戈蓝(dj#, dl#, dm#)	2005	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
其他	戈蓝(dj#, dl#, dm#)	2005	晶片防盗装置	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
其他	戈蓝(dj#, dl#, dm#)	2005	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合变速箱	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
其他	戈蓝(dj#, dl#, dm#)	2005	分动箱/es4	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
其他	戈蓝(dj#, dl#, dm#)	2005	补助防滑系统 / 稳定性控制	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
其他	戈蓝(dj#, dl#, dm#)	2005	自动巡航	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
其他	戈蓝(dj#, dl#, dm#)	2005	电子调节悬挂系统	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
其他	戈蓝(dj#, dl#, dm#)	2005	四轮转向系统 / 电子动力转向	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
其他	戈蓝(dj#, dl#, dm#)	2005	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
其他	戈蓝(dj#, dl#, dm#)	2005	液压控制辅助功能	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
其他	戈蓝(dj#, dl#, dm#)	2005	主动偏航控制系统/主动中央差速器	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
其他	戈蓝(dj#, dl#, dm#)	2005	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
其他	戈蓝(dj#, dl#, dm#)	2005	空调	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
其他	colt/colt plus	2005	预览距离	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
其他	戈蓝(dj#, dl#, dm#)	2005	简易线路系统	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
其他	戈蓝(dj#, dl#, dm#)	2005	路线保持	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
其他	戈蓝(dj#, dl#, dm#)	2005	前后监视器	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
其他	戈蓝(dj#, dl#, dm#)	2005	mics	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
其他	戈蓝(dj#, dl#, dm#)	2005	距离警告	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A

其他	戈蓝(dj#,dl#,dm#)	2005	开顶	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
其他	戈蓝(dj#,dl#,dm#)	2005	空调逆变器	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
其他	戈蓝(dj#,dl#,dm#)	2005	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
其他	戈蓝(dj#,dl#,dm#)	2005	轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
其他	戈蓝(dj#,dl#,dm#)	2005	摄影机	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
其他	戈蓝(dj#,dl#,dm#)	2005	仪表	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
其他	戈蓝(dj#,dl#,dm#)	2005	显示屏	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
其他	戈蓝(dj#,dl#,dm#)	2005	转向角传感器	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
其他	戈蓝(dj#,dl#,dm#)	2005	4 轮驱动	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
其他	戈蓝(dj#,dl#,dm#)	2005	动力门	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
其他	戈蓝(dj#,dl#,dm#)	2005	无钥匙操作	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
其他	(其他的 : 19xx - 2005年)	19xx - 2002	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
其他	(其他的 : 19xx - 2005年)	19xx - 2002	晶片防盗装置	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
其他	(其他的 : 19xx - 2005年)	19xx - 2002	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合变速箱	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
其他	(其他的 : 19xx - 2005年)	19xx - 2002	分动箱/es4	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
其他	(其他的 : 19xx - 2005年)	19xx - 2002	补助防滑系统 / 稳定性控制	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
其他	(其他的 : 19xx - 2005年)	19xx - 2002	自动巡航	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
其他	(其他的 : 19xx - 2005年)	19xx - 2002	电子调节悬挂系统	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
其他	(其他的 : 19xx - 2005年)	19xx - 2002	四轮转向系统 / 电子动力转向	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
其他	(其他的 : 19xx - 2005年)	19xx - 2002	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
其他	(其他的 : 19xx - 2005年)	19xx - 2002	液压控制辅助功能	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
其他	(其他的 : 19xx - 2005年)	19xx - 2002	主动偏航控制系统/主动中央差速器	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
其他	(其他的 : 19xx - 2005年)	19xx - 2002	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
其他	(其他的 : 19xx - 2005年)	19xx - 2002	空调	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A

其他	colt/colt plus	19xx - 2002	预览距离	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
其他	(其他的 : 19xx - 2005年)	19xx - 2002	简易线路系统	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
其他	(其他的 : 19xx - 2005年)	19xx - 2002	路线保持	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
其他	(其他的 : 19xx - 2005年)	19xx - 2002	前后监视器	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
其他	(其他的 : 19xx - 2005年)	19xx - 2002	mics	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
其他	(其他的 : 19xx - 2005年)	19xx - 2002	距离警告	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
其他	(其他的 : 19xx - 2005年)	19xx - 2002	开顶	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
其他	(其他的 : 19xx - 2005年)	19xx - 2002	空调逆变器	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
其他	(其他的 : 19xx - 2005年)	19xx - 2002	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
其他	(其他的 : 19xx - 2005年)	19xx - 2002	轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
其他	(其他的 : 19xx - 2005年)	19xx - 2002	摄影机	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
其他	(其他的 : 19xx - 2005年)	19xx - 2002	仪表	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
其他	(其他的 : 19xx - 2005年)	19xx - 2002	显示屏	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
其他	(其他的 : 19xx - 2005年)	19xx - 2002	转向角传感器	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
其他	(其他的 : 19xx - 2005年)	19xx - 2002	4 轮驱动	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
其他	(其他的 : 19xx - 2005年)	19xx - 2002	动力门	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
其他	(其他的 : 19xx - 2005年)	19xx - 2002	无钥匙操作	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
其他	(其他的 : 19xx - 2005年)	2003	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
其他	(其他的 : 19xx - 2005年)	2003	晶片防盗装置	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
其他	(其他的 : 19xx - 2005年)	2003	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合 变速箱	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A

其他	(其他的 : 19xx - 2005年)	2003	分动箱/es4	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
其他	(其他的 : 19xx - 2005年)	2003	补助防滑系统 / 稳定性控制	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
其他	(其他的 : 19xx - 2005年)	2003	自动巡航	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
其他	(其他的 : 19xx - 2005年)	2003	电子调节悬挂系统	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
其他	(其他的 : 19xx - 2005年)	2003	四轮转向系统 / 电子动力转向	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
其他	(其他的 : 19xx - 2005年)	2003	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
其他	(其他的 : 19xx - 2005年)	2003	液压控制辅助功能	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
其他	(其他的 : 19xx - 2005年)	2003	主动偏航控制系统/主动中央差速器	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
其他	(其他的 : 19xx - 2005年)	2003	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
其他	(其他的 : 19xx - 2005年)	2003	空调	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
其他	colt/colt plus	2003	预览距离	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
其他	(其他的 : 19xx - 2005年)	2003	简易线路系统	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
其他	(其他的 : 19xx - 2005年)	2003	路线保持	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
其他	(其他的 : 19xx - 2005年)	2003	前后监视器	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
其他	(其他的 : 19xx - 2005年)	2003	mics	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
其他	(其他的 : 19xx - 2005年)	2003	距离警告	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
其他	(其他的 : 19xx - 2005年)	2003	开顶	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
其他	(其他的 : 19xx - 2005年)	2003	空调逆变器	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
其他	(其他的 : 19xx - 2005年)	2003	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
其他	(其他的 : 19xx - 2005年)	2003	轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
其他	(其他的 : 19xx - 2005年)	2003	摄影机	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
其他	(其他的 : 19xx - 2005年)	2003	仪表	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
其他	(其他的 : 19xx - 2005年)	2003	显示屏	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
其他	(其他的 : 19xx - 2005年)	2003	转向角传感器	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
其他	(其他的 : 19xx - 2005年)	2003	4 轮驱动	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
其他	(其他的 : 19xx - 2005年)	2003	动力门	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
其他	(其他的 : 19xx - 2005年)	2003	无钥匙操作	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
其他	(其他的 : 19xx - 2005年)	2004	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
其他	(其他的 : 19xx - 2005年)	2004	晶片防盗装置	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
其他	(其他的 : 19xx - 2005年)	2004	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合变速箱	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A

其他	(其他的 : 19xx - 2005年)	2004	分动箱/es4	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
其他	(其他的 : 19xx - 2005年)	2004	补助防滑系统 / 稳定性控制	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
其他	(其他的 : 19xx - 2005年)	2004	自动巡航	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
其他	(其他的 : 19xx - 2005年)	2004	电子调节悬挂系统	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
其他	(其他的 : 19xx - 2005年)	2004	四轮转向系统 / 电子动力转向	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
其他	(其他的 : 19xx - 2005年)	2004	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
其他	(其他的 : 19xx - 2005年)	2004	液压控制辅助功能	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
其他	(其他的 : 19xx - 2005年)	2004	主动偏航控制系统/主动中央差速器	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
其他	(其他的 : 19xx - 2005年)	2004	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
其他	(其他的 : 19xx - 2005年)	2004	空调	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
其他	colt/colt plus	2004	预览距离	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
其他	(其他的 : 19xx - 2005年)	2004	简易线路系统	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
其他	(其他的 : 19xx - 2005年)	2004	路线保持	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
其他	(其他的 : 19xx - 2005年)	2004	前后监视器	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
其他	(其他的 : 19xx - 2005年)	2004	mics	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
其他	(其他的 : 19xx - 2005年)	2004	距离警告	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
其他	(其他的 : 19xx - 2005年)	2004	开顶	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
其他	(其他的 : 19xx - 2005年)	2004	空调逆变器	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
其他	(其他的 : 19xx - 2005年)	2004	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
其他	(其他的 : 19xx - 2005年)	2004	轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
其他	(其他的 : 19xx - 2005年)	2004	摄影机	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
其他	(其他的 : 19xx - 2005年)	2004	仪表	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
其他	(其他的 : 19xx - 2005年)	2004	显示屏	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
其他	(其他的 : 19xx - 2005年)	2004	转向角传感器	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
其他	(其他的 : 19xx - 2005年)	2004	4 轮驱动	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
其他	(其他的 : 19xx - 2005年)	2004	动力门	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
其他	(其他的 : 19xx - 2005年)	2004	无钥匙操作	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
其他	(其他的 : 19xx - 2005年)	2005	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
其他	(其他的 : 19xx - 2005年)	2005	晶片防盗装置	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
其他	(其他的 : 19xx - 2005年)	2005	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合变速箱	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
其他	(其他的 : 19xx - 2005年)	2005	分动箱/es4	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A

其他	(其他的 : 19xx - 2005年)	2005	补助防滑系统 / 稳定性控制	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
其他	(其他的 : 19xx - 2005年)	2005	自动巡航	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
其他	(其他的 : 19xx - 2005年)	2005	电子调节悬挂系统	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
其他	(其他的 : 19xx - 2005年)	2005	四轮转向系统 / 电子动力转向	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
其他	(其他的 : 19xx - 2005年)	2005	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
其他	(其他的 : 19xx - 2005年)	2005	液压控制辅助功能	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
其他	(其他的 : 19xx - 2005年)	2005	主动偏航控制系统/主动中央差速器	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
其他	(其他的 : 19xx - 2005年)	2005	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
其他	(其他的 : 19xx - 2005年)	2005	空调	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
其他	colt/colt plus	2005	预览距离	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
其他	(其他的 : 19xx - 2005年)	2005	简易线路系统	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
其他	(其他的 : 19xx - 2005年)	2005	路线保持	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
其他	(其他的 : 19xx - 2005年)	2005	前后监视器	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
其他	(其他的 : 19xx - 2005年)	2005	mics	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
其他	(其他的 : 19xx - 2005年)	2005	距离警告	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
其他	(其他的 : 19xx - 2005年)	2005	开顶	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
其他	(其他的 : 19xx - 2005年)	2005	空调逆变器	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
其他	(其他的 : 19xx - 2005年)	2005	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
其他	(其他的 : 19xx - 2005年)	2005	轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
其他	(其他的 : 19xx - 2005年)	2005	摄影机	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
其他	(其他的 : 19xx - 2005年)	2005	仪表	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
其他	(其他的 : 19xx - 2005年)	2005	显示屏	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
其他	(其他的 : 19xx - 2005年)	2005	转向角传感器	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
其他	(其他的 : 19xx - 2005年)	2005	4 轮驱动	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
其他	(其他的 : 19xx - 2005年)	2005	动力门	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
其他	(其他的 : 19xx - 2005年)	2005	无钥匙操作	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
其他	蓝瑟(ck#)	2006	多点式燃油喷射	√	√	√	√	NULL	√		
其他	蓝瑟(ck#)	2006	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	NULL	√		
其他	蓝瑟(ck#)	2006	简易线路系统	√	√	√	√	NULL	√		
其他	蓝瑟(ck#)	2007	多点式燃油喷射	√	√	√	√	NULL	√		

其他	蓝瑟 (ck#)	2007	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	NULL	√		
其他	蓝瑟 (ck#)	2007	简易线路系统	√	√	√	√	NULL	√		
其他	蓝瑟 (ck#)	2006	srs-安全气囊	√	√	√	√	NULL	√		
其他	蓝瑟 (ck#)	2009	多点式燃油喷射	√	√	√	√	NULL	√		
其他	蓝瑟 (ck#)	2009	简易线路系统	√	√	√	√	NULL	√		
其他	蓝瑟 (ck#)	2007	srs-安全气囊	√	√	√	√	NULL	√		
其他	蓝瑟 (ck#)	2006	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	NULL	√		
其他	蓝瑟 (ck#)	2007	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	NULL	√		
其他	dion	2006	多点式燃油喷射	√	√	√	√	NULL	√		
其他	dion	2006	晶片防盗装置	√	√	√	√	NULL	√		
其他	dion	2006	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	NULL	√		
其他	dion	2006	srs-安全气囊	√	√	√	√	NULL	√		
其他	dion	2006	简易线路系统	√	√	√	√	NULL	√		
其他	dion	2006	空调	√	√	√	√	NULL	√		
其他	蓝瑟 (cs#, ct#)	2006	多点式燃油喷射	√	√	√	√	NULL	√		
其他	蓝瑟 (cs#, ct#)	2006	简易线路系统	√	√	√	√	NULL	√		
其他	蓝瑟 (cs#, ct#)	2007	多点式燃油喷射	√	√	√	√	NULL	√		
其他	蓝瑟 (cs#, ct#)	2007	简易线路系统	√	√	√	√	NULL	√		
其他	蓝瑟 (cs#, ct#)	2008	多点式燃油喷射	√	√	√	√	NULL	√		
其他	蓝瑟 (cs#, ct#)	2008	简易线路系统	√	√	√	√	NULL	√		
其他	蓝瑟 (cs#, ct#)	2009	多点式燃油喷射	√	√	√	√	NULL	√		
其他	蓝瑟 (cs#, ct#)	2009	简易线路系统	√	√	√	√	NULL	√		
其他	蓝瑟 (cs#, ct#)	2010	多点式燃油喷射	√	√	√	√	NULL	√		
其他	蓝瑟 (cs#, ct#)	2010	简易线路系统	√	√	√	√	NULL	√		
其他	蓝瑟 (cs#, ct#)	2011	多点式燃油喷射	√	√	√	√	NULL	√		
其他	蓝瑟 (cs#, ct#)	2011	简易线路系统	√	√	√	√	NULL	√		
其他	蓝瑟 (cs#, ct#)	2012	多点式燃油喷射	√	√	√	√	NULL	√		
其他	蓝瑟 (cs#, ct#)	2012	简易线路系统	√	√	√	√	NULL	√		
其他	蓝瑟 (cs#, ct#)	2013	多点式燃油喷射	√	√	√	√	NULL	√		
其他	蓝瑟 (cs#, ct#)	2013	简易线路系统	√	√	√	√	NULL	√		

其他	蓝瑟 (cs#, ct#)	2006	晶片防盗装置	√	√	√	√	NULL	√		
其他	蓝瑟 (cs#, ct#)	2006	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	NULL	√		
其他	蓝瑟 (cs#, ct#)	2006	srs-安全气囊	√	√	√	√	NULL	√		
其他	蓝瑟 (cs#, ct#)	2007	晶片防盗装置	√	√	√	√	NULL	√		
其他	蓝瑟 (cs#, ct#)	2007	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	NULL	√		
其他	蓝瑟 (cs#, ct#)	2007	srs-安全气囊	√	√	√	√	NULL	√		
其他	蓝瑟 (cs#, ct#)	2008	晶片防盗装置	√	√	√	√	NULL	√		
其他	蓝瑟 (cs#, ct#)	2008	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	NULL	√		
其他	蓝瑟 (cs#, ct#)	2008	srs-安全气囊	√	√	√	√	NULL	√		
其他	蓝瑟 (cs#, ct#)	2009	晶片防盗装置	√	√	√	√	NULL	√		
其他	蓝瑟 (cs#, ct#)	2009	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	NULL	√		
其他	蓝瑟 (cs#, ct#)	2009	srs-安全气囊	√	√	√	√	NULL	√		
其他	蓝瑟 (cs#, ct#)	2010	晶片防盗装置	√	√	√	√	NULL	√		
其他	蓝瑟 (cs#, ct#)	2010	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	NULL	√		
其他	蓝瑟 (cs#, ct#)	2010	srs-安全气囊	√	√	√	√	NULL	√		
其他	蓝瑟 (cs#, ct#)	2011	晶片防盗装置	√	√	√	√	NULL	√		
其他	蓝瑟 (cs#, ct#)	2011	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	NULL	√		
其他	蓝瑟 (cs#, ct#)	2011	srs-安全气囊	√	√	√	√	NULL	√		
其他	蓝瑟 (cs#, ct#)	2012	晶片防盗装置	√	√	√	√	NULL	√		
其他	蓝瑟 (cs#, ct#)	2012	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	NULL	√		
其他	蓝瑟 (cs#, ct#)	2012	srs-安全气囊	√	√	√	√	NULL	√		
其他	蓝瑟 (cs#, ct#)	2013	晶片防盗装置	√	√	√	√	NULL	√		
其他	蓝瑟 (cs#, ct#)	2013	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	NULL	√		
其他	蓝瑟 (cs#, ct#)	2013	srs-安全气囊	√	√	√	√	NULL	√		
其他	蓝瑟 (cs#, ct#)	2006	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合变速箱	√	√	√	√	NULL	√		

其他	蓝瑟 (cs#, ct#)	2007	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	NULL	√		
其他	蓝瑟 (cs#, ct#)	2008	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	NULL	√		
其他	蓝瑟 (cs#, ct#)	2009	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	NULL	√		
其他	蓝瑟 (cs#, ct#)	2010	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	NULL	√		
其他	蓝瑟 (cs#, ct#)	2011	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	NULL	√		
其他	蓝瑟 (cs#, ct#)	2012	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	NULL	√		
其他	蓝瑟 (cs#, ct#)	2013	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	NULL	√		
其他	蓝瑟 (cs#, ct#)	2006	空调	√	√	√	√	NULL	√		
其他	蓝瑟 (cs#, ct#)	2007	空调	√	√	√	√	NULL	√		
其他	蓝瑟 (cs#, ct#)	2006	自动巡航	√	√	√	√	NULL	√		
其他	蓝瑟 (cs#, ct#)	2009	空调	√	√	√	√	NULL	√		
其他	蓝瑟 (cs#, ct#)	2011	空调	√	√	√	√	NULL	√		
其他	蓝瑟 (cs#, ct#)	2012	空调	√	√	√	√	NULL	√		
其他	蓝瑟 (cs#, ct#)	2010	空调	√	√	√	√	NULL	√		
其他	蓝瑟 (cs#, ct#)	2007	自动巡航	√	√	√	√	NULL	√		
其他	蓝瑟 wagon	2006	多点式燃油喷射	√	√	√	√	NULL	√		
其他	蓝瑟 wagon	2006	晶片防盗装置	√	√	√	√	NULL	√		
其他	蓝瑟 wagon	2006	自动巡航	√	√	√	√	NULL	√		
其他	蓝瑟 wagon	2006	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	NULL	√		
其他	蓝瑟 wagon	2006	srs-安全气囊	√	√	√	√	NULL	√		
其他	蓝瑟 wagon	2006	空调	√	√	√	√	NULL	√		
其他	蓝瑟 wagon	2006	简易线路系统	√	√	√	√	NULL	√		
其他	蓝瑟 wagon	2007	多点式燃油喷射	√	√	√	√	NULL	√		
其他	蓝瑟 wagon	2007	晶片防盗装置	√	√	√	√	NULL	√		
其他	蓝瑟 wagon	2007	自动巡航	√	√	√	√	NULL	√		

其他	蓝瑟 wagon	2007	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	NULL	√		
其他	蓝瑟 wagon	2007	srs-安全气囊	√	√	√	√	NULL	√		
其他	蓝瑟 wagon	2007	空调	√	√	√	√	NULL	√		
其他	蓝瑟 wagon	2007	简易线路系统	√	√	√	√	NULL	√		
其他	蓝瑟 wagon	2006	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	NULL	√		
其他	蓝瑟 wagon	2007	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	NULL	√		
其他	蓝瑟(cs#, ct#)	2006	主动偏航控制系统/主动中央差速器	√	√	√	√	NULL	√		
其他	蓝瑟(cs#, ct#)	2007	主动偏航控制系统/主动中央差速器	√	√	√	√	NULL	√		
其他	欧蓝德(cu#)	2006	多点式燃油喷射	√	√	√	√	NULL	√		
其他	欧蓝德(cu#)	2006	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	NULL	√		
其他	欧蓝德(cu#)	2006	srs-安全气囊	√	√	√	√	NULL	√		
其他	欧蓝德(cu#)	2006	简易线路系统	√	√	√	√	NULL	√		
其他	欧蓝德(cu#)	2006	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	NULL	√		
其他	欧蓝德(cu#)	2006	自动巡航	√	√	√	√	NULL	√		
其他	欧蓝德(cu#)	2006	空调	√	√	√	√	NULL	√		
其他	欧蓝德(cu#)	2007	多点式燃油喷射	√	√	√	√	NULL	√		
其他	欧蓝德(cu#)	2007	晶片防盗装置	√	√	√	√	NULL	√		
其他	欧蓝德(cu#)	2007	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	NULL	√		
其他	欧蓝德(cu#)	2007	自动巡航	√	√	√	√	NULL	√		
其他	欧蓝德(cu#)	2007	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	NULL	√		
其他	欧蓝德(cu#)	2007	srs-安全气囊	√	√	√	√	NULL	√		
其他	欧蓝德(cu#)	2007	空调	√	√	√	√	NULL	√		
其他	欧蓝德(cu#)	2007	简易线路系统	√	√	√	√	NULL	√		
其他	欧蓝德(cu#)	2006	晶片防盗装置	√	√	√	√	NULL	√		
其他	得利卡 d:5	2007	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP035, SP01E, SP00A, SP008	SP04F, SP04B

其他	得利卡 d:5	2007	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	√	√	SP015, SP011, SP014	
其他	得利卡 d:5	2007	自动巡航	√	√	√	√		√		
其他	得利卡 d:5	2007	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP03B	
其他	得利卡 d:5	2007	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		
其他	得利卡 d:5	2007	空调	√	√	√	√	√	√		
其他	得利卡 d:5	2007	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP037, SP008, SP04C, SP04D, SP04E	SP04F, SP04B, SP050, SP051
其他	得利卡 d:5	2007	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP021	
其他	得利卡 d:5	2007	转向角传感器	√	√	√	√		√	SP03A	
其他	得利卡 d:5	2007	lin	√	√	√	√			SP038	
其他	得利卡 d:5	2007	lin	√	√	√	√				
其他	得利卡 d:5	2007	动力门	√	√	√	√	√	√		
其他	得利卡 d:5	2007	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP02D, SP02A, SP03F, SP010, SP016, SP017, SP00A, SP008	
其他	得利卡 d:5	2007	右侧电动滑动车门	√	√	√	√	√	√		
其他	得利卡 d:5	2007	左侧电动滑动车门	√	√	√	√	√	√		
其他	得利卡 d:5	2007	空气流量传感器/空气滤清器/调平	√	√	√	√	√	√		
其他	得利卡 d:5	2009	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP035, SP01E, SP00A, SP008	SP04F, SP04B
其他	得利卡 d:5	2009	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	√	√	SP015, SP011, SP014	
其他	得利卡 d:5	2009	自动巡航	√	√	√	√		√		
其他	得利卡 d:5	2009	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP03B	
其他	得利卡 d:5	2009	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		
其他	得利卡 d:5	2009	空调	√	√	√	√	√	√		
其他	得利卡 d:5	2009	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP037, SP008, SP04C, SP04D, SP04E	SP04F, SP04B, SP050, SP051
其他	得利卡 d:5	2009	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP021	
其他	得利卡 d:5	2009	转向角传感器	√	√	√	√		√	SP03A	

其他	得利卡 d:5	2009	lin	√	√	√	√			SP038	
其他	得利卡 d:5	2009	lin	√	√	√	√				
其他	得利卡 d:5	2009	动力门	√	√	√	√	√	√		
其他	得利卡 d:5	2009	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP02D, SP02A, SP03F, SP010, SP016, SP017, SP00A, SP008	
其他	得利卡 d:5	2009	右侧电动滑动车门	√	√	√	√	√	√		
其他	得利卡 d:5	2009	左侧电动滑动车门	√	√	√	√	√	√		
其他	得利卡 d:5	2009	空气流量传感器/空气滤清器/调平	√	√	√	√	√	√		
其他	欧蓝德 (cw#)/欧蓝德 ex (cw#)	2006	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP035, SP01E, SP00A, SP008	SP04F, SP04B
其他	欧蓝德 (cw#)/欧蓝德 ex (cw#)	2006	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合变速箱	√	√	√	√	√	√	SP015, SP011, SP014	
其他	欧蓝德 (cw#)/欧蓝德 ex (cw#)	2006	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP03B	
其他	欧蓝德 (cw#)/欧蓝德	2006	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		
其他	欧蓝德 (cw#)/欧蓝德	2006	空调	√	√	√	√	√	√		
其他	欧蓝德 (cw#)/欧蓝德 ex (cw#)	2006	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP037, SP008, SP04C, SP04D, SP04E	SP04F, SP04B, SP050, SP051
其他	欧蓝德 (cw#)/欧蓝德	2006	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP021	
其他	欧蓝德 (cw#)/欧蓝德	2006	转向角传感器	√	√	√	√		√	SP03A	
其他	欧蓝德 (cw#)/欧蓝德	2006	4 轮驱动	√	√	√	√	√	√	SP041	
其他	欧蓝德 (cw#)/欧蓝德	2006	音响	√	√	√	√	√	√		
其他	欧蓝德 (cw#)/欧蓝德	2006	lin	√	√	√	√			SP038	
其他	欧蓝德 (cw#)/欧蓝德	2006	lin	√	√	√	√				
其他	欧蓝德 (cw#)/欧蓝德 ex (cw#)	2006	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP02D, SP02A, SP03F, SP010, SP016, SP017, SP00A, SP008	
其他	欧蓝德 (cw#)/欧蓝德 ex (cw#)	2006	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP02C, SP02D, SP030, SP016, SP017, SP002, SP00A, SP008	
其他	欧蓝德 (cw#)/欧蓝德 ex (cw#)	2007	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP035, SP01E, SP00A, SP008	SP04F, SP04B

其他	欧蓝德 (cw#) / 欧蓝德 ex (cw#)	2007	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	√	√	SP015, SP011, SP014	
其他	欧蓝德 (cw#) / 欧蓝德 ex (cw#)	2007	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP03B	
其他	欧蓝德 (cw#) / 欧蓝德	2007	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		
其他	欧蓝德 (cw#) / 欧蓝德	2007	空调	√	√	√	√	√	√		
其他	欧蓝德 (cw#) / 欧蓝德 ex (cw#)	2007	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP037, SP008, SP04C, SP04D, SP04E	SP04F, SP04B, SP050, SP051
其他	欧蓝德 (cw#) / 欧蓝德	2007	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP021	
其他	欧蓝德 (cw#) / 欧蓝德	2007	转向角传感器	√	√	√	√		√	SP03A	
其他	欧蓝德 (cw#) / 欧蓝德	2007	4 轮驱动	√	√	√	√	√	√	SP041	
其他	欧蓝德 (cw#) / 欧蓝德	2007	音响	√	√	√	√	√	√		
其他	欧蓝德 (cw#) / 欧蓝德	2007	lin	√	√	√	√			SP038	
其他	欧蓝德 (cw#) / 欧蓝德 ex (cw#)	2007	lin	√	√	√	√				
其他	欧蓝德 (cw#) / 欧蓝德 ex (cw#)	2007	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP02D, SP02A, SP03F, SP010, SP016, SP017, SP00A, SP008	
其他	欧蓝德 (cw#) / 欧蓝德 ex (cw#)	2007	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP02C, SP02D, SP030, SP016, SP017, SP002, SP00A, SP008	
其他	欧蓝德 (cw#) / 欧蓝德 ex (cw#)	2008	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP035, SP01E, SP00A, SP008	SP04F, SP04B
其他	欧蓝德 (cw#) / 欧蓝德 ex (cw#)	2008	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	√	√	SP015, SP011, SP014	
其他	欧蓝德 (cw#) / 欧蓝德	2008	自动巡航	√	√	√	√		√		
其他	欧蓝德 (cw#) / 欧蓝德 ex (cw#)	2008	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP015	
其他	欧蓝德 (cw#) / 欧蓝德 ex (cw#)	2008	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP03B	
其他	欧蓝德 (cw#) / 欧蓝德	2008	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		
其他	欧蓝德 (cw#) / 欧蓝德	2008	空调	√	√	√	√	√	√		

其他	欧蓝德 (cw#) / 欧蓝德 ex (cw#)	2008	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP037, SP008, SP04C, SP04D, SP04E	SP04F, SP04B, SP050, SP051
其他	欧蓝德 (cw#) / 欧蓝德	2008	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP021	
其他	欧蓝德 (cw#) / 欧蓝德	2008	转向角传感器	√	√	√	√		√	SP03A	
其他	欧蓝德 (cw#) / 欧蓝德	2008	4 轮驱动	√	√	√	√	√	√	SP041	
其他	欧蓝德 (cw#) / 欧蓝德	2008	音响	√	√	√	√	√	√		
其他	欧蓝德 (cw#) / 欧蓝德	2008	lin	√	√	√	√			SP038	
其他	欧蓝德 (cw#) / 欧蓝德	2008	lin	√	√	√	√				
其他	欧蓝德 (cw#) / 欧蓝德 ex (cw#)	2008	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP02D, SP02A, SP03F, SP010, SP016, SP017, SP00A, SP008	
其他	欧蓝德 (cw#) / 欧蓝德 ex (cw#)	2008	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP02C, SP02D, SP030, SP016, SP017, SP002, SP00A, SP008	
其他	欧蓝德 (cw#) / 欧蓝德 ex (cw#)	2009	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP035, SP01E, SP00A, SP008	SP04F, SP04B
其他	欧蓝德 (cw#) / 欧蓝德 ex (cw#)	2009	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合变速箱	√	√	√	√	√	√	SP015, SP011, SP014	
其他	欧蓝德 (cw#) / 欧蓝德	2009	自动巡航	√	√	√	√		√		
其他	欧蓝德 (cw#) / 欧蓝德 ex (cw#)	2009	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP015	
其他	欧蓝德 (cw#) / 欧蓝德 ex (cw#)	2009	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP03B	
其他	欧蓝德 (cw#) / 欧蓝德	2009	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		
其他	欧蓝德 (cw#) / 欧蓝德	2009	空调	√	√	√	√	√	√		
其他	欧蓝德 (cw#) / 欧蓝德 ex (cw#)	2009	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP037, SP008, SP04C, SP04D, SP04E	SP04F, SP04B, SP050, SP051
其他	欧蓝德 (cw#) / 欧蓝德 ex (cw#)	2009	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP021	
其他	欧蓝德 (cw#) / 欧蓝德	2009	转向角传感器	√	√	√	√		√	SP03A	
其他	欧蓝德 (cw#) / 欧蓝德	2009	4 轮驱动	√	√	√	√	√	√	SP041	
其他	欧蓝德 (cw#) / 欧蓝德	2009	音响	√	√	√	√	√	√		
其他	欧蓝德 (cw#) / 欧蓝德	2009	lin	√	√	√	√			SP038	

其他	欧蓝德 (cw#) / 欧蓝德	2009	lin	√	√	√	√				
其他	欧蓝德 (cw#) / 欧蓝德 ex (cw#)	2009	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP02D, SP02A, SP03F, SP010, SP016, SP017, SP00A, SP008	
其他	欧蓝德 (cw#) / 欧蓝德 ex (cw#)	2009	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP02C, SP02D, SP030, SP016, SP017, SP002, SP00A, SP008	
其他	欧蓝德 (cw#) / 欧蓝德 ex (cw#)	2010	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP035, SP01E, SP00A, SP008	SP04F, SP04B
其他	欧蓝德 (cw#) / 欧蓝德 ex (cw#)	2010	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合变速箱	√	√	√	√	√	√	SP015, SP011, SP014	
其他	欧蓝德 (cw#) / 欧蓝德	2010	自动巡航	√	√	√	√		√		
其他	欧蓝德 (cw#) / 欧蓝德 ex (cw#)	2010	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP03B	
其他	欧蓝德 (cw#) / 欧蓝德	2010	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		
其他	欧蓝德 (cw#) / 欧蓝德	2010	空调	√	√	√	√	√	√		
其他	欧蓝德 (cw#) / 欧蓝德 ex (cw#)	2010	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP037, SP008, SP04C, SP04D, SP04E	SP04F, SP04B, SP050, SP051
其他	欧蓝德 (cw#) / 欧蓝德	2010	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP021	
其他	欧蓝德 (cw#) / 欧蓝德 ex (cw#)	2010	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP041, SP021	
其他	欧蓝德 (cw#) / 欧蓝德	2010	转向角传感器	√	√	√	√		√	SP03A	
其他	欧蓝德 (cw#) / 欧蓝德	2010	4 轮驱动	√	√	√	√	√	√	SP041	
其他	欧蓝德 (cw#) / 欧蓝德	2010	音响	√	√	√	√	√	√		
其他	欧蓝德 (cw#) / 欧蓝德	2010	lin	√	√	√	√			SP038	
其他	欧蓝德 (cw#) / 欧蓝德	2010	lin	√	√	√	√				
其他	欧蓝德 (cw#) / 欧蓝德 ex (cw#)	2010	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP02D, SP02A, SP03F, SP010, SP016, SP017, SP00A, SP008	
其他	欧蓝德 (cw#) / 欧蓝德 ex (cw#)	2010	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP02C, SP02D, SP030, SP016, SP017, SP002, SP00A, SP008	
其他	欧蓝德 (cw#) / 欧蓝德	2010	空气流量传感器/空气滤清器/调平	√	√	√	√	√	√		

其他	欧蓝德 (cw#) / 欧蓝德 ex (cw#)	2011	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP035, SP01E, SP00A, SP008	SP04F, SP04B
其他	欧蓝德 (cw#) / 欧蓝德 ex (cw#)	2011	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	√	√	SP015, SP011, SP014	
其他	欧蓝德 (cw#) / 欧蓝德	2011	自动巡航	√	√	√	√		√		
其他	欧蓝德 (cw#) / 欧蓝德 ex (cw#)	2011	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP03B	
其他	欧蓝德 (cw#) / 欧蓝德	2011	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		
其他	欧蓝德 (cw#) / 欧蓝德	2011	空调	√	√	√	√	√	√		
其他	欧蓝德 (cw#) / 欧蓝德 ex (cw#)	2011	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP037, SP008, SP04C, SP04D, SP04E	SP04F, SP04B, SP050, SP051
其他	欧蓝德 (cw#) / 欧蓝德 ex (cw#)	2011	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP041, SP021	
其他	欧蓝德 (cw#) / 欧蓝德	2011	转向角传感器	√	√	√	√		√	SP03A	
其他	欧蓝德 (cw#) / 欧蓝德	2011	4 轮驱动	√	√	√	√	√	√	SP041	
其他	欧蓝德 (cw#) / 欧蓝德	2011	音响	√	√	√	√	√	√		
其他	欧蓝德 (cw#) / 欧蓝德	2011	lin	√	√	√	√			SP038	
其他	欧蓝德 (cw#) / 欧蓝德	2011	lin	√	√	√	√				
其他	欧蓝德 (cw#) / 欧蓝德 ex (cw#)	2011	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP02D, SP02A, SP03F, SP010, SP016, SP017, SP00A, SP008	
其他	欧蓝德 (cw#) / 欧蓝德 ex (cw#)	2011	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP02C, SP02D, SP030, SP016, SP017, SP002, SP00A, SP008	
其他	欧蓝德 (cw#) / 欧蓝德	2011	空气流量传感器/空气滤清器/调平	√	√	√	√	√	√		
其他	欧蓝德 (cw#) / 欧蓝德	2011	角传感器/后传感器	√	√	√	√	√	√		
其他	欧蓝德 (cw#) / 欧蓝德 ex (cw#)	2012	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP035, SP01E, SP00A, SP008	SP04F, SP04B
其他	欧蓝德 (cw#) / 欧蓝德 ex (cw#)	2012	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	√	√	SP015, SP011, SP014	
其他	欧蓝德 (cw#) / 欧蓝德	2012	自动巡航	√	√	√	√		√		
其他	欧蓝德 (cw#) / 欧蓝德 ex (cw#)	2012	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP03B	
其他	欧蓝德 (cw#) / 欧蓝德	2012	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		

其他	欧蓝德 (cw#) / 欧蓝德	2012	空调	√	√	√	√	√	√		
其他	欧蓝德 (cw#) / 欧蓝德 ex (cw#)	2012	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP037, SP008, SP04C, SP04D, SP04E	SP04F, SP04B, SP050, SP051
其他	欧蓝德 (cw#) / 欧蓝德 ex (cw#)	2012	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP041, SP021	
其他	欧蓝德 (cw#) / 欧蓝德	2012	转向角传感器	√	√	√	√		√	SP03A	
其他	欧蓝德 (cw#) / 欧蓝德	2012	4 轮驱动	√	√	√	√	√	√	SP041	
其他	欧蓝德 (cw#) / 欧蓝德	2012	音响	√	√	√	√	√	√		
其他	欧蓝德 (cw#) / 欧蓝德 ex (cw#)	2012	lin	√	√	√	√			SP038	
其他	欧蓝德 (cw#) / 欧蓝德	2012	lin	√	√	√	√				
其他	欧蓝德 (cw#) / 欧蓝德 ex (cw#)	2012	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP02D, SP02A, SP03F, SP010, SP016, SP017, SP00A, SP008	
其他	欧蓝德 (cw#) / 欧蓝德 ex (cw#)	2012	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP02C, SP02D, SP030, SP016, SP017, SP002, SP00A, SP008	
其他	欧蓝德 (cw#) / 欧蓝德	2012	空气流量传感器/空气滤清器/调平	√	√	√	√	√	√		
其他	欧蓝德 (cw#) / 欧蓝德	2012	角传感器/后传感器	√	√	√	√	√	√		
其他	欧蓝德 (cw#) / 欧蓝德 ex (cw#)	2013	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP035, SP01E, SP00A, SP008	SP04F, SP04B
其他	欧蓝德 (cw#) / 欧蓝德 ex (cw#)	2013	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合变速箱	√	√	√	√	√	√	SP015, SP011, SP014	
其他	欧蓝德 (cw#) / 欧蓝德	2013	自动巡航	√	√	√	√		√		
其他	欧蓝德 (cw#) / 欧蓝德 ex (cw#)	2013	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP03B	
其他	欧蓝德 (cw#) / 欧蓝德	2013	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		
其他	欧蓝德 (cw#) / 欧蓝德	2013	空调	√	√	√	√	√	√		
其他	欧蓝德 (cw#) / 欧蓝德 ex (cw#)	2013	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP037, SP008, SP04C, SP04D, SP04E	SP04F, SP04B, SP050, SP051
其他	欧蓝德 (cw#) / 欧蓝德 ex (cw#)	2013	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP041, SP021	
其他	欧蓝德 (cw#) / 欧蓝德	2013	转向角传感器	√	√	√	√		√	SP03A	

其他	欧蓝德 (cw#) / 欧蓝德	2013	4 轮驱动	√	√	√	√	√	√	SP041	
其他	欧蓝德 (cw#) / 欧蓝德	2013	音响	√	√	√	√	√	√		
其他	欧蓝德 (cw#) / 欧蓝德	2013	lin	√	√	√	√			SP038	
其他	欧蓝德 (cw#) / 欧蓝德	2013	lin	√	√	√	√				
其他	欧蓝德 (cw#) / 欧蓝德 ex (cw#)	2013	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮 胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP02D, SP02A, SP03F, SP010, SP016, SP017, SP00A, SP008	
其他	欧蓝德 (cw#) / 欧蓝德 ex (cw#)	2013	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮 胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP02C, SP02D, SP030, SP016, SP017, SP002, SP00A, SP008	
其他	欧蓝德 (cw#) / 欧蓝德	2013	空气流量传感器/空气滤清器/调平	√	√	√	√	√	√		
其他	欧蓝德 (cw#) / 欧蓝德	2013	角传感器/后传感器	√	√	√	√	√	√		
其他	欧蓝德 (cw#) / 欧蓝德	2007	自动巡航	√	√	√	√		√		
其他	欧蓝德 (cw#) / 欧蓝德 ex (cw#)	2007	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动 稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP015	
其他	欧蓝德 (cw#) / 欧蓝德	2008	音响导航显示屏	√	√	√	√	√	√		
其他	欧蓝德 (cw#) / 欧蓝德	2009	音响导航显示屏	√	√	√	√	√	√		
其他	欧蓝德 (cw#) / 欧蓝德	2009	免提电话模块	√	√	√	√	√	√		
其他	欧蓝德 (cw#) / 欧蓝德	2010	音响导航显示屏	√	√	√	√	√	√		
其他	欧蓝德 (cw#) / 欧蓝德	2010	免提电话模块	√	√	√	√	√	√		
其他	欧蓝德 (cw#) / 欧蓝德	2011	音响导航显示屏	√	√	√	√	√	√		
其他	欧蓝德 (cw#) / 欧蓝德	2012	音响导航显示屏	√	√	√	√	√	√		
其他	欧蓝德 (cw#) / 欧蓝德	2008	免提电话模块	√	√	√	√	√	√		
其他	欧蓝德 (cw#) / 欧蓝德 ex (cw#)	2010	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动 稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP015	
其他	欧蓝德 (cw#) / 欧蓝德 ex (cw#)	2011	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动 稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP015	
其他	欧蓝德 (cw#) / 欧蓝德 ex (cw#)	2012	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动 稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP015	
其他	欧蓝德 (cw#) / 欧蓝德 ex (cw#)	2013	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动 稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP015	
其他	欧蓝德 (cw#) / 欧蓝德	2009	乘员分类监视器	√	√	√	√	√	√	SP049	
其他	欧蓝德 (cw#) / 欧蓝德 ex (cw#)	2010	乘员分类监视器	√	√	√	√	√	√	SP049	

其他	欧蓝德 (cw#) / 欧蓝德	2011	乘员分类监视器	√	√	√	√	√	√	SP049	
其他	欧蓝德 (cw#) / 欧蓝德	2012	乘员分类监视器	√	√	√	√	√	√	SP049	
其他	欧蓝德 (cw#) / 欧蓝德	2013	乘员分类监视器	√	√	√	√	√	√	SP049	
其他	欧蓝德 (cw#) / 欧蓝德 ex (cw#)	2014	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP035, SP01E, SP00A, SP008	SP04F, SP04B
其他	欧蓝德 (cw#) / 欧蓝德 ex (cw#)	2014	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合 变速箱	√	√	√	√	√	√	SP015, SP011, SP014	
其他	欧蓝德 (cw#) / 欧蓝德	2014	自动巡航	√	√	√	√		√		
其他	欧蓝德 (cw#) / 欧蓝德 ex (cw#)	2014	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动 稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP015	
其他	欧蓝德 (cw#) / 欧蓝德	2014	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		
其他	欧蓝德 (cw#) / 欧蓝德	2014	空调	√	√	√	√	√	√		
其他	欧蓝德 (cw#) / 欧蓝德 ex (cw#)	2014	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP037, SP008, SP04C, SP04D, SP04E	SP04F, SP04B , SP050, SP05 1
其他	欧蓝德 (cw#) / 欧蓝德 ex (cw#)	2014	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP041, SP021	
其他	欧蓝德 (cw#) / 欧蓝德	2014	lin	√	√	√	√			SP038	
其他	欧蓝德 (cw#) / 欧蓝德	2014	lin	√	√	√	√				
其他	欧蓝德 (cw#) / 欧蓝德 ex (cw#)	2014	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮 胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP02C, SP02D, SP030, SP016, SP017, SP002, SP00A, SP008	
其他	欧蓝德 (cw#) / 欧蓝德 ex (cw#)	2014	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮 胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP02D, SP02A, SP03F, SP010, SP016, SP017, SP00A, SP008	
其他	欧蓝德 (cw#) / 欧蓝德 ex (cw#)	2014	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动 稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP03B	
其他	欧蓝德 (cw#) / 欧蓝德	2014	转向角传感器	√	√	√	√		√	SP03A	
其他	欧蓝德 (cw#) / 欧蓝德	2014	4 轮驱动	√	√	√	√	√	√	SP041	
其他	欧蓝德 (cw#) / 欧蓝德 ex (cw#)	2008	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合 变速箱	√	√	√	√	√	√	SP015	
其他	欧蓝德 (cw#) / 欧蓝德 ex (cw#)	2009	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合 变速箱	√	√	√	√	√	√	SP015	
其他	欧蓝德 (cw#) / 欧蓝德 ex (cw#)	2010	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合 变速箱	√	√	√	√	√	√	SP015	
其他	欧蓝德 (cw#) / 欧蓝德 ex (cw#)	2011	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合 变速箱	√	√	√	√	√	√	SP015	

其他	欧蓝德 (cw#) / 欧蓝德 ex (cw#)	2012	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合变速箱	√	√	√	√	√	√	SP015	
其他	欧蓝德 (cw#) / 欧蓝德 ex (cw#)	2013	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合变速箱	√	√	√	√	√	√	SP015	
其他	欧蓝德 (cw#) / 欧蓝德 ex (cw#)	2007	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合变速箱	√	√	√	√	√	√	SP015	
其他	欧蓝德 (cw#) / 欧蓝德	2010	全轮控制系统	√	√	√	√	√	√	SP039, SP041	
其他	欧蓝德 (cw#) / 欧蓝德	2011	全轮控制系统	√	√	√	√	√	√	SP039, SP041	
其他	欧蓝德 (cw#) / 欧蓝德	2012	全轮控制系统	√	√	√	√	√	√	SP039, SP041	
其他	蓝瑟五门掀背版	2009	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP01B, SP035, SP01E, SP042, SP036, SP01A, SP00A, SP008	SP04F, SP04B
其他	蓝瑟五门掀背版	2009	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合变速箱	√	√	√	√	√	√	SP008, SP00A	
其他	蓝瑟五门掀背版	2009	自动巡航	√	√	√	√		√		
其他	蓝瑟五门掀背版	2009	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP03B	
其他	蓝瑟五门掀背版	2009	主动偏航控制系统/主动中央差速器	√	√	√	√	√	√	SP03B, SP003, SP041	
其他	蓝瑟五门掀背版	2009	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		
其他	蓝瑟五门掀背版	2009	空调	√	√	√	√	√	√		
其他	蓝瑟五门掀背版	2009	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP037, SP008, SP04C, SP04D, SP04E	SP04F, SP04B, SP050, SP051
其他	蓝瑟五门掀背版	2009	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP021	
其他	蓝瑟五门掀背版	2009	转向角传感器	√	√	√	√		√	SP03A	
其他	蓝瑟五门掀背版	2009	音响导航显示屏	√	√	√	√	√	√		
其他	蓝瑟五门掀背版	2009	音响	√	√	√	√	√	√		
其他	蓝瑟五门掀背版	2009	lin	√	√	√	√			SP038	
其他	蓝瑟五门掀背版	2009	lin	√	√	√	√				
其他	蓝瑟五门掀背版	2009	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP02D, SP02A, SP03F, SP010, SP016, SP017, SP00A, SP008	
其他	蓝瑟五门掀背版	2009	免提电话模块	√	√	√	√	√	√		

其他	蓝瑟五门掀背版	2009	空气流量传感器/空气滤清器/调平	√	√	√	√	√	√		
其他	蓝瑟五门掀背版	2009	换挡杆	√	√	√	√	√	√		
其他	蓝瑟五门掀背版	2010	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP01B, SP035, SP01E, SP042, SP036, SP01A, SP00A, SP008	SP04F, SP04B
其他	蓝瑟五门掀背版	2010	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合 变速箱	√	√	√	√	√	√	SP008, SP00A	
其他	蓝瑟五门掀背版	2010	自动巡航	√	√	√	√		√		
其他	蓝瑟五门掀背版	2010	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动 稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP03B	
其他	蓝瑟五门掀背版	2010	主动偏航控制系统/主动中央差速器	√	√	√	√	√	√	SP03B, SP003, SP041	
其他	蓝瑟五门掀背版	2010	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		
其他	蓝瑟五门掀背版	2010	空调	√	√	√	√	√	√		
其他	蓝瑟五门掀背版	2010	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP037, SP008, SP04C, SP04D, SP04E	SP04F, SP04B , SP050, SP05 1
其他	蓝瑟五门掀背版	2010	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP021	
其他	蓝瑟五门掀背版	2010	转向角传感器	√	√	√	√		√	SP03A	
其他	蓝瑟五门掀背版	2010	音响导航显示屏	√	√	√	√	√	√		
其他	蓝瑟五门掀背版	2010	音响	√	√	√	√	√	√		
其他	蓝瑟五门掀背版	2010	lin	√	√	√	√			SP038	
其他	蓝瑟五门掀背版	2010	lin	√	√	√	√				
其他	蓝瑟五门掀背版	2010	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮 胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP02D, SP02A, SP03F, SP010, SP016, SP017, SP00A, SP008	
其他	蓝瑟五门掀背版	2010	免提电话模块	√	√	√	√	√	√		
其他	蓝瑟五门掀背版	2010	空气流量传感器/空气滤清器/调平	√	√	√	√	√	√		
其他	蓝瑟五门掀背版	2010	换挡杆	√	√	√	√	√	√		
其他	蓝瑟五门掀背版	2011	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP035, SP01E, SP00A, SP008	SP04F, SP04B
其他	蓝瑟五门掀背版	2011	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合 变速箱	√	√	√	√	√	√	SP008, SP00A	
其他	蓝瑟五门掀背版	2011	自动巡航	√	√	√	√		√		
其他	蓝瑟五门掀背版	2011	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动 稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP03B	

其他	蓝瑟五门掀背版	2011	主动偏航控制系统/主动中央差速器	√	√	√	√	√	√	SP03B, SP003, SP041	
其他	蓝瑟五门掀背版	2011	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		
其他	蓝瑟五门掀背版	2011	空调	√	√	√	√	√	√		
其他	蓝瑟五门掀背版	2011	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP037, SP008, SP04C, SP04D, SP04E	SP04F, SP04B, SP050, SP051
其他	蓝瑟五门掀背版	2011	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP041, SP021	
其他	蓝瑟五门掀背版	2011	转向角传感器	√	√	√	√		√	SP03A	
其他	蓝瑟五门掀背版	2011	音响导航显示屏	√	√	√	√	√	√		
其他	蓝瑟五门掀背版	2011	音响	√	√	√	√	√	√		
其他	蓝瑟五门掀背版	2011	lin	√	√	√	√			SP038	
其他	蓝瑟五门掀背版	2011	lin	√	√	√	√				
其他	蓝瑟五门掀背版	2011	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP02D, SP02A, SP03F, SP010, SP016, SP017, SP00A, SP008	
其他	蓝瑟五门掀背版	2011	空气流量传感器/空气滤清器/调平	√	√	√	√	√	√		
其他	蓝瑟五门掀背版	2011	换挡杆	√	√	√	√	√	√		
其他	蓝瑟五门掀背版	2012	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP035, SP01E, SP00A, SP008	SP04F, SP04B
其他	蓝瑟五门掀背版	2012	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	√	√	SP008, SP00A	
其他	蓝瑟五门掀背版	2012	自动巡航	√	√	√	√		√		
其他	蓝瑟五门掀背版	2012	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP03B	
其他	蓝瑟五门掀背版	2012	主动偏航控制系统/主动中央差速器	√	√	√	√	√	√	SP03B, SP003, SP041	
其他	蓝瑟五门掀背版	2012	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		
其他	蓝瑟五门掀背版	2012	空调	√	√	√	√	√	√		
其他	蓝瑟五门掀背版	2012	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP037, SP008, SP04C, SP04D, SP04E	SP04F, SP04B, SP050, SP051
其他	蓝瑟五门掀背版	2012	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP041, SP021	
其他	蓝瑟五门掀背版	2012	转向角传感器	√	√	√	√		√	SP03A	

其他	蓝瑟五门掀背版	2012	音响导航显示屏	√	√	√	√	√	√		
其他	蓝瑟五门掀背版	2012	音响	√	√	√	√	√	√		
其他	蓝瑟五门掀背版	2012	lin	√	√	√	√			SP038	
其他	蓝瑟五门掀背版	2012	lin	√	√	√	√				
其他	蓝瑟五门掀背版	2012	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP02D, SP02A, SP03F, SP010, SP016, SP017, SP00A, SP008	
其他	蓝瑟五门掀背版	2012	空气流量传感器/空气滤清器/调平	√	√	√	√	√	√		
其他	蓝瑟五门掀背版	2012	换挡杆	√	√	√	√	√	√		
其他	蓝瑟五门掀背版	2012	角传感器/后传感器	√	√	√	√	√	√		
其他	蓝瑟五门掀背版	2013	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP035, SP01E, SP00A, SP008	SP04F, SP04B
其他	蓝瑟五门掀背版	2013	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合变速箱	√	√	√	√	√	√	SP008, SP00A	
其他	蓝瑟五门掀背版	2013	自动巡航	√	√	√	√		√		
其他	蓝瑟五门掀背版	2013	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP03B	
其他	蓝瑟五门掀背版	2013	主动偏航控制系统/主动中央差速器	√	√	√	√	√	√	SP03B, SP003, SP041	
其他	蓝瑟五门掀背版	2013	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		
其他	蓝瑟五门掀背版	2013	空调	√	√	√	√	√	√		
其他	蓝瑟五门掀背版	2013	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP037, SP008, SP04C, SP04D, SP04E	SP04F, SP04B, SP050, SP051
其他	蓝瑟五门掀背版	2013	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP041, SP021	
其他	蓝瑟五门掀背版	2013	转向角传感器	√	√	√	√		√	SP03A	
其他	蓝瑟五门掀背版	2013	lin	√	√	√	√			SP038	
其他	蓝瑟五门掀背版	2013	lin	√	√	√	√				
其他	蓝瑟五门掀背版	2013	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP02D, SP02A, SP03F, SP010, SP016, SP017, SP00A, SP008	
其他	蓝瑟五门掀背版	2013	空气流量传感器/空气滤清器/调平	√	√	√	√	√	√		
其他	蓝瑟五门掀背版	2013	换挡杆	√	√	√	√	√	√		
其他	蓝瑟五门掀背版	2013	角传感器/后传感器	√	√	√	√	√	√		

其他	蓝瑟五门掀背版	2009	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP035, SP01E, SP00A, SP008	SP04F, SP04B
其他	蓝瑟五门掀背版	2009	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP02C, SP02D, SP030, SP016, SP017, SP002, SP00A, SP008	
其他	蓝瑟五门掀背版	2010	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP035, SP01E, SP00A, SP008	SP04F, SP04B
其他	蓝瑟五门掀背版	2010	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP02C, SP02D, SP030, SP016, SP017, SP002, SP00A, SP008	
其他	蓝瑟五门掀背版	2011	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP02C, SP02D, SP030, SP016, SP017, SP002, SP00A, SP008	
其他	蓝瑟五门掀背版	2009	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	√	√	SP015, SP011, SP014	
其他	蓝瑟五门掀背版	2010	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	√	√	SP015, SP011, SP014	
其他	蓝瑟五门掀背版	2011	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	√	√	SP015, SP011, SP014	
其他	蓝瑟五门掀背版	2012	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP02C, SP02D, SP030, SP016, SP017, SP002, SP00A, SP008	
其他	蓝瑟五门掀背版	2013	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP02C, SP02D, SP030, SP016, SP017, SP002, SP00A, SP008	
其他	蓝瑟五门掀背版	2014	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP035, SP01E, SP00A, SP008	SP04F, SP04B
其他	蓝瑟五门掀背版	2014	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	√	√	SP008, SP00A	
其他	蓝瑟五门掀背版	2014	自动巡航	√	√	√	√		√		
其他	蓝瑟五门掀背版	2014	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP03B	
其他	蓝瑟五门掀背版	2014	主动偏航控制系统/主动中央差速器	√	√	√	√	√	√	SP03B, SP003, SP041	

其他	蓝瑟五门掀背版	2014	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		
其他	蓝瑟五门掀背版	2014	空调	√	√	√	√	√	√		
其他	蓝瑟五门掀背版	2014	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP037, SP008, SP04C, SP04D, SP04E	SP04F, SP04B , SP050, SP05 1
其他	蓝瑟五门掀背版	2014	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP041, SP021	
其他	蓝瑟五门掀背版	2014	转向角传感器	√	√	√	√		√	SP03A	
其他	蓝瑟五门掀背版	2014	lin	√	√	√	√			SP038	
其他	蓝瑟五门掀背版	2014	lin	√	√	√	√				
其他	蓝瑟五门掀背版	2014	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP02C, SP02D, SP030, SP016, SP017, SP002, SP00A, SP008	
其他	蓝瑟五门掀背版	2014	空气流量传感器/空气滤清器/调平	√	√	√	√	√	√		
其他	蓝瑟五门掀背版	2014	换挡杆	√	√	√	√	√	√		
其他	蓝瑟五门掀背版	2012	四轮转向系统 / 电子动力转向	√	√	√	√	√	√		
其他	蓝瑟五门掀背版	2013	四轮转向系统 / 电子动力转向	√	√	√	√	√	√		
其他	蓝瑟五门掀背版	2014	四轮转向系统 / 电子动力转向	√	√	√	√	√	√		
其他	蓝瑟五门掀背版	2014	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP02D, SP02A, SP03F, SP010, SP016, SP017, SP00A, SP008	
其他	蓝瑟五门掀背版	2014	角传感器/后传感器	√	√	√	√	√	√		
其他	蓝瑟五门掀背版	2012	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	√	√	SP015, SP011, SP014	
其他	蓝瑟五门掀背版	2013	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	√	√	SP015, SP011, SP014	
其他	蓝瑟五门掀背版	2014	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	√	√	SP015, SP011, SP014	
其他	蓝瑟五门掀背版	2015	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP035, SP01E, SP00A, SP008	SP04F, SP04B
其他	蓝瑟五门掀背版	2015	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	√	√	SP015, SP011, SP014	

其他	蓝瑟五门掀背版	2015	自动巡航	√	√	√	√		√		
其他	蓝瑟五门掀背版	2015	四轮转向系统 / 电子动力转向	√	√	√	√	√	√		
其他	蓝瑟五门掀背版	2015	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP03B	
其他	蓝瑟五门掀背版	2015	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		
其他	蓝瑟五门掀背版	2015	空调	√	√	√	√	√	√		
其他	蓝瑟五门掀背版	2015	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP037, SP008, SP04C, SP04D, SP04E, , SP050, SP051	SP04F, SP04B
其他	蓝瑟五门掀背版	2015	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP041, SP021	
其他	蓝瑟五门掀背版	2015	转向角传感器	√	√	√	√		√	SP03A	
其他	蓝瑟五门掀背版	2015	lin	√	√	√	√			SP038	
其他	蓝瑟五门掀背版	2015	lin	√	√	√	√				
其他	蓝瑟五门掀背版	2015	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP02D, SP02A, SP03F, SP010, SP016, SP017, SP00A, SP008	
其他	蓝瑟五门掀背版	2015	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP02C, SP02D, SP030, SP016, SP017, SP002, SP00A, SP008	
其他	蓝瑟五门掀背版	2015	角传感器/后传感器	√	√	√	√	√	√		
其他	蓝瑟五门掀背版	2016	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP035, SP01E, SP00A, SP008	SP04F, SP04B
其他	蓝瑟五门掀背版	2016	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合变速箱	√	√	√	√	√	√	SP039, SP015, SP011, SP014, SP006	
其他	蓝瑟五门掀背版	2016	自动巡航	√	√	√	√		√		
其他	蓝瑟五门掀背版	2016	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP03B	
其他	蓝瑟五门掀背版	2016	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		
其他	蓝瑟五门掀背版	2016	空调	√	√	√	√	√	√		

其他	蓝瑟五门掀背版	2016	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP037, SP008, SP04C, SP04D, SP04E	SP04F, SP04B, SP050, SP051
其他	蓝瑟五门掀背版	2016	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP041, SP021	
其他	蓝瑟五门掀背版	2016	转向角传感器	√	√	√	√		√	SP03A	
其他	蓝瑟五门掀背版	2016	lin	√	√	√	√			SP038	
其他	蓝瑟五门掀背版	2016	lin	√	√	√	√				
其他	蓝瑟五门掀背版	2016	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP02D, SP02A, SP03F, SP010, SP016, SP017, SP00A, SP008	
其他	蓝瑟五门掀背版	2016	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP02C, SP02D, SP030, SP016, SP017, SP002, SP00A, SP008	
其他	蓝瑟五门掀背版	2016	角传感器/后传感器	√	√	√	√	√	√		
其他	蓝瑟五门掀背版	2017	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP035, SP01E, SP00A, SP008	SP04F, SP04B
其他	蓝瑟五门掀背版	2017	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合变速箱	√	√	√	√	√	√	SP039, SP015, SP011, SP014, SP006	
其他	蓝瑟五门掀背版	2017	自动巡航	√	√	√	√		√		
其他	蓝瑟五门掀背版	2017	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP03B	
其他	蓝瑟五门掀背版	2017	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		
其他	蓝瑟五门掀背版	2017	空调	√	√	√	√	√	√		
其他	蓝瑟五门掀背版	2017	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP037, SP008, SP04C, SP04D, SP04E	SP04F, SP04B, SP050, SP051
其他	蓝瑟五门掀背版	2017	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP041, SP021	
其他	蓝瑟五门掀背版	2017	转向角传感器	√	√	√	√		√	SP03A	
其他	蓝瑟五门掀背版	2017	lin	√	√	√	√			SP038	
其他	蓝瑟五门掀背版	2017	lin	√	√	√	√				

其他	蓝瑟五门掀背版	2017	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP02D, SP02A, SP03F, SP010, SP016, SP017, SP00A, SP008	
其他	蓝瑟五门掀背版	2017	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP02C, SP02D, SP030, SP016, SP017, SP002, SP00A, SP008	
其他	蓝瑟五门掀背版	2017	角传感器/后传感器	√	√	√	√	√	√		
其他	戈蓝 (dj#, dl#, dm#)	2007	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP01B, SP035, SP01E, SP00A, SP008	
其他	戈蓝 (dj#, dl#, dm#)	2007	晶片防盗装置	√	√	√	√	√	√	SP02E, SP02D, SP018, SP00A, SP008	
其他	戈蓝 (dj#, dl#, dm#)	2007	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合变速箱	√	√	√	√	√	√	SP035, SP041	
其他	戈蓝 (dj#, dl#, dm#)	2007	自动巡航	√	√	√	√		√		
其他	戈蓝 (dj#, dl#, dm#)	2007	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√		
其他	戈蓝 (dj#, dl#, dm#)	2007	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		
其他	戈蓝 (dj#, dl#, dm#)	2007	空调	√	√	√	√	√	√		
其他	戈蓝 (dj#, dl#, dm#)	2007	简易线路系统	√	√	√	√	NULL	√		
其他	戈蓝 (dj#, dl#, dm#)	2007	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√		
其他	戈蓝 (dj#, dl#, dm#)	2007	仪表	√	√	√	√	√	√		
其他	戈蓝 (dj#, dl#, dm#)	2008	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP01B, SP035, SP01E, SP00A, SP008	
其他	戈蓝 (dj#, dl#, dm#)	2008	晶片防盗装置	√	√	√	√	√	√	SP02E, SP02D, SP018, SP00A, SP008	
其他	戈蓝 (dj#, dl#, dm#)	2008	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合变速箱	√	√	√	√	√	√	SP035, SP041	
其他	戈蓝 (dj#, dl#, dm#)	2008	自动巡航	√	√	√	√		√		
其他	戈蓝 (dj#, dl#, dm#)	2008	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√		
其他	戈蓝 (dj#, dl#, dm#)	2008	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		

其他	戈蓝(dj#,dl#,dm#)	2008	空调	√	√	√	√	√	√		
其他	戈蓝(dj#,dl#,dm#)	2008	简易线路系统	√	√	√	√	NULL	√		
其他	戈蓝(dj#,dl#,dm#)	2008	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√		
其他	戈蓝(dj#,dl#,dm#)	2008	仪表	√	√	√	√	√	√		
其他	戈蓝(dj#,dl#,dm#)	2009	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP01B, SP035, SP01E, SP00A, SP008	
其他	戈蓝(dj#,dl#,dm#)	2009	晶片防盗装置	√	√	√	√	√	√	SP02E, SP02D, SP018, SP00A, SP008	
其他	戈蓝(dj#,dl#,dm#)	2009	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器 变速箱	√	√	√	√	√	√	SP035, SP041	
其他	戈蓝(dj#,dl#,dm#)	2009	自动巡航	√	√	√	√		√		
其他	戈蓝(dj#,dl#,dm#)	2009	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动 稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√		
其他	戈蓝(dj#,dl#,dm#)	2009	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		
其他	戈蓝(dj#,dl#,dm#)	2009	空调	√	√	√	√	√	√		
其他	戈蓝(dj#,dl#,dm#)	2009	简易线路系统	√	√	√	√	NULL	√		
其他	戈蓝(dj#,dl#,dm#)	2009	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√		
其他	戈蓝(dj#,dl#,dm#)	2009	仪表	√	√	√	√	√	√		
其他	戈蓝(dj#,dl#,dm#)	2010	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP01B, SP035, SP01E, SP00A, SP008	
其他	戈蓝(dj#,dl#,dm#)	2010	晶片防盗装置	√	√	√	√	√	√	SP02E, SP02D, SP018, SP00A, SP008	
其他	戈蓝(dj#,dl#,dm#)	2010	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器 变速箱	√	√	√	√	√	√	SP035, SP041	
其他	戈蓝(dj#,dl#,dm#)	2010	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动 稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√		
其他	戈蓝(dj#,dl#,dm#)	2010	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		
其他	戈蓝(dj#,dl#,dm#)	2010	空调	√	√	√	√	√	√		
其他	戈蓝(dj#,dl#,dm#)	2010	简易线路系统	√	√	√	√	NULL	√		
其他	戈蓝(dj#,dl#,dm#)	2010	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√		
其他	戈蓝(dj#,dl#,dm#)	2010	仪表	√	√	√	√	√	√		

其他	戈蓝 (dj#, dl#, dm#)	2011	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP01B, SP035, SP01E, SP00A, SP008	
其他	戈蓝 (dj#, dl#, dm#)	2011	晶片防盗装置	√	√	√	√	√	√	SP02E, SP02D, SP018, SP00A, SP008	
其他	戈蓝 (dj#, dl#, dm#)	2011	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	√	√	SP035, SP041	
其他	戈蓝 (dj#, dl#, dm#)	2011	自动巡航	√	√	√	√		√		
其他	戈蓝 (dj#, dl#, dm#)	2011	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√		
其他	戈蓝 (dj#, dl#, dm#)	2011	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		
其他	戈蓝 (dj#, dl#, dm#)	2011	空调	√	√	√	√	√	√		
其他	戈蓝 (dj#, dl#, dm#)	2011	简易线路系统	√	√	√	√	NULL	√		
其他	戈蓝 (dj#, dl#, dm#)	2011	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√		
其他	戈蓝 (dj#, dl#, dm#)	2011	仪表	√	√	√	√	√	√		
其他	戈蓝 (dj#, dl#, dm#)	2012	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP01B, SP035, SP01E, SP00A, SP008	
其他	戈蓝 (dj#, dl#, dm#)	2012	晶片防盗装置	√	√	√	√	√	√	SP02E, SP02D, SP018, SP00A, SP008	
其他	戈蓝 (dj#, dl#, dm#)	2012	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	√	√	SP035, SP041	
其他	戈蓝 (dj#, dl#, dm#)	2012	自动巡航	√	√	√	√		√		
其他	戈蓝 (dj#, dl#, dm#)	2012	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√		
其他	戈蓝 (dj#, dl#, dm#)	2012	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		
其他	戈蓝 (dj#, dl#, dm#)	2012	空调	√	√	√	√	√	√		
其他	戈蓝 (dj#, dl#, dm#)	2012	简易线路系统	√	√	√	√	NULL	√		
其他	戈蓝 (dj#, dl#, dm#)	2012	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√		
其他	戈蓝 (dj#, dl#, dm#)	2012	仪表	√	√	√	√	√	√		
其他	戈蓝 (dj#, dl#, dm#)	2010	自动巡航	√	√	√	√		√		
其他	戈蓝 (dj#, dl#, dm#)	2010	显示屏	√	√	√	√	NULL	√		

其他	戈蓝 (d j#, d l#, d m#)	2011	显示屏	√	√	√	√	NULL	√		
其他	戈蓝 (d j#, d l#, d m#)	2012	显示屏	√	√	√	√	NULL	√		
其他	戈蓝 (d j#, d l#, d m#)	2007	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√		
其他	戈蓝 (d j#, d l#, d m#)	2007	晶片防盗装置	√	√	√	√	√	√		
其他	戈蓝 (d j#, d l#, d m#)	2007	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器 变速箱	√	√	√	√	√	√		
其他	戈蓝 (d j#, d l#, d m#)	2008	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√		
其他	戈蓝 (d j#, d l#, d m#)	2008	晶片防盗装置	√	√	√	√	√	√		
其他	戈蓝 (d j#, d l#, d m#)	2008	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器 变速箱	√	√	√	√	√	√		
其他	戈蓝 (d j#, d l#, d m#)	2009	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√		
其他	戈蓝 (d j#, d l#, d m#)	2009	晶片防盗装置	√	√	√	√	√	√		
其他	戈蓝 (d j#, d l#, d m#)	2009	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器 变速箱	√	√	√	√	√	√		
其他	戈蓝 (d j#, d l#, d m#)	2010	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√		
其他	戈蓝 (d j#, d l#, d m#)	2010	晶片防盗装置	√	√	√	√	√	√		
其他	戈蓝 (d j#, d l#, d m#)	2010	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器 变速箱	√	√	√	√	√	√		
其他	戈蓝 (d j#, d l#, d m#)	2012	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√		
其他	戈蓝 (d j#, d l#, d m#)	2012	晶片防盗装置	√	√	√	√	√	√		
其他	戈蓝 (d j#, d l#, d m#)	2012	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器 变速箱	√	√	√	√	√	√		
其他	戈蓝 (d j#, d l#, d m#)	2008	补助防滑系统 / 稳定性控制	√	√	√	√	√	√		
其他	戈蓝 (d j#, d l#, d m#)	2009	补助防滑系统 / 稳定性控制	√	√	√	√	√	√		
其他	戈蓝 (d j#, d l#, d m#)	2009	显示屏	√	√	√	√	NULL	√		
其他	戈蓝 (d j#, d l#, d m#)	2010	补助防滑系统 / 稳定性控制	√	√	√	√	√	√		
其他	戈蓝 (d j#, d l#, d m#)	2011	补助防滑系统 / 稳定性控制	√	√	√	√	√	√		
其他	戈蓝 (d j#, d l#, d m#)	2012	补助防滑系统 / 稳定性控制	√	√	√	√	√	√		
其他	日蚀	2009	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP01B, SP035, SP01E, SP00A, SP008	
其他	日蚀	2009	晶片防盗装置	√	√	√	√	√	√	SP02E, SP001, SP02D, SP018, SP00A, SP008	

其他	日蚀	2009	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	√	√	SP035, SP041	
其他	日蚀	2009	自动巡航	√	√	√	√		√		
其他	日蚀	2009	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP004	
其他	日蚀	2009	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		
其他	日蚀	2009	空调	√	√	√	√	√	√		
其他	日蚀	2009	简易线路系统	√	√	√	√	NULL	√		
其他	日蚀	2009	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√		
其他	日蚀	2009	仪表	√	√	√	√	√	√		
其他	日蚀	2010	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP01B, SP035, SP01E, SP00A, SP008	
其他	日蚀	2010	晶片防盗装置	√	√	√	√	√	√	SP02E, SP001, SP02D, SP018, SP00A, SP008	
其他	日蚀	2010	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	√	√	SP035, SP041	
其他	日蚀	2010	自动巡航	√	√	√	√		√		
其他	日蚀	2010	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP004	
其他	日蚀	2010	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		
其他	日蚀	2010	空调	√	√	√	√	√	√		
其他	日蚀	2010	简易线路系统	√	√	√	√	NULL	√		
其他	日蚀	2010	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√		
其他	日蚀	2010	仪表	√	√	√	√	√	√		
其他	日蚀	2011	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP01B, SP035, SP01E, SP00A, SP008	
其他	日蚀	2011	晶片防盗装置	√	√	√	√	√	√	SP02E, SP001, SP02D, SP018, SP00A, SP008	
其他	日蚀	2011	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	√	√	SP035, SP041	
其他	日蚀	2011	自动巡航	√	√	√	√		√		

其他	日蚀	2011	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP004	
其他	日蚀	2011	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		
其他	日蚀	2011	空调	√	√	√	√	√	√		
其他	日蚀	2011	简易线路系统	√	√	√	√	NULL	√		
其他	日蚀	2011	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√		
其他	日蚀	2011	仪表	√	√	√	√	√	√		
其他	日蚀	2012	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP01B, SP035, SP01E, SP00A, SP008	
其他	日蚀	2012	晶片防盗装置	√	√	√	√	√	√	SP02E, SP001, SP02D, SP018, SP00A, SP008	
其他	日蚀	2012	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合变速箱	√	√	√	√	√	√	SP035, SP041	
其他	日蚀	2012	自动巡航	√	√	√	√		√		
其他	日蚀	2012	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP004	
其他	日蚀	2012	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		
其他	日蚀	2012	空调	√	√	√	√	√	√		
其他	日蚀	2012	简易线路系统	√	√	√	√	NULL	√		
其他	日蚀	2012	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√		
其他	日蚀	2012	仪表	√	√	√	√	√	√		
其他	日蚀	2010	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP03B	
其他	日蚀	2010	转向角传感器	√	√	√	√	NULL	√		
其他	日蚀	2011	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP03B	
其他	日蚀	2011	转向角传感器	√	√	√	√	NULL	√		
其他	日蚀	2009	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP03B	
其他	日蚀	2009	转向角传感器	√	√	√	√	NULL	√		
其他	日蚀	2012	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP03B	
其他	日蚀	2012	转向角传感器	√	√	√	√	NULL	√		

其他	戈蓝 (dj#, dl#, dm#)	2006	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP035, SP00A, SP008	
其他	戈蓝 (dj#, dl#, dm#)	2006	晶片防盗装置	√	√	√	√	√	√	SP02E, SP02D, SP018, SP00A, SP008	
其他	戈蓝 (dj#, dl#, dm#)	2006	补助防滑系统 / 稳定性控制	√	√	√	√	√	√		
其他	戈蓝 (dj#, dl#, dm#)	2006	自动巡航	√	√	√	√		√		
其他	戈蓝 (dj#, dl#, dm#)	2006	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√		
其他	戈蓝 (dj#, dl#, dm#)	2006	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		
其他	戈蓝 (dj#, dl#, dm#)	2006	空调	√	√	√	√	√	√		
其他	戈蓝 (dj#, dl#, dm#)	2006	简易线路系统	√	√	√	√	NULL	√		
其他	戈蓝 (dj#, dl#, dm#)	2006	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√		
其他	戈蓝 (dj#, dl#, dm#)	2006	仪表	√	√	√	√	√	√		
其他	戈蓝 (dj#, dl#, dm#)	2006	显示屏	√	√	√	√	√	√		
其他	380	2006	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP035, SP00A, SP008	
其他	380	2006	晶片防盗装置	√	√	√	√	√	√	SP02E, SP02D, SP018, SP00A, SP008	
其他	380	2006	补助防滑系统 / 稳定性控制	√	√	√	√	√	√		
其他	380	2006	自动巡航	√	√	√	√		√		
其他	380	2006	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√		
其他	380	2006	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		
其他	380	2006	空调	√	√	√	√	√	√		
其他	380	2006	简易线路系统	√	√	√	√	NULL	√		
其他	380	2006	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√		
其他	380	2006	仪表	√	√	√	√	√	√		
其他	380	2006	显示屏	√	√	√	√	√	√		
其他	戈蓝 (dj#, dl#, dm#)	2006	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	√	√	SP035, SP041	
其他	380	2006	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	√	√	SP035, SP041	
其他	戈蓝 (ea#)	2006	多点式燃油喷射	√	√	√	√	NULL	√		

其他	戈蓝 (ea#)	2006	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	NULL	√		
其他	戈蓝 (ea#)	2006	srs-安全气囊	√	√	√	√	NULL	√		
其他	戈蓝 (ea#)	2006	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	NULL	√		
其他	戈蓝 (ea#)	2006	晶片防盗装置	√	√	√	√	NULL	√		
其他	戈蓝 (ea#)	2006	空调	√	√	√	√	NULL	√		
其他	戈蓝 (ea#)	2006	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	NULL	√		
其他	戈蓝 (ea#)	2006	补助防滑系统 / 稳定性控制	√	√	√	√	NULL	√		
其他	戈蓝 (ea#)	2006	自动巡航	√	√	√	√	NULL	√		
其他	帕杰罗io/帕杰罗tr4	2006	多点式燃油喷射	√	√	√	√	NULL	√		
其他	帕杰罗io/帕杰罗tr4	2006	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	NULL	√		
其他	帕杰罗io/帕杰罗tr4	2006	srs-安全气囊	√	√	√	√	NULL	√		
其他	帕杰罗io/帕杰罗tr4	2006	简易线路系统	√	√	√	√	NULL	√		
其他	帕杰罗io/帕杰罗tr4	2006	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	NULL	√		
其他	帕杰罗io/帕杰罗tr4	2008	多点式燃油喷射	√	√	√	√	NULL	√		
其他	帕杰罗io/帕杰罗tr4	2008	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	NULL	√		
其他	帕杰罗io/帕杰罗tr4	2008	srs-安全气囊	√	√	√	√	NULL	√		
其他	帕杰罗io/帕杰罗tr4	2008	简易线路系统	√	√	√	√	NULL	√		
其他	帕杰罗io/帕杰罗tr4	2009	多点式燃油喷射	√	√	√	√	NULL	√		
其他	帕杰罗io/帕杰罗tr4	2009	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	NULL	√		
其他	帕杰罗io/帕杰罗tr4	2009	srs-安全气囊	√	√	√	√	NULL	√		
其他	帕杰罗io/帕杰罗tr4	2009	简易线路系统	√	√	√	√	NULL	√		
其他	帕杰罗io/帕杰罗tr4	2008	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	NULL	√		
其他	帕杰罗io/帕杰罗tr4	2009	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	NULL	√		
其他	帕杰罗io/帕杰罗tr4	2010	多点式燃油喷射	√	√	√	√	NULL	√		
其他	帕杰罗io/帕杰罗tr4	2010	srs-安全气囊	√	√	√	√	NULL	√		
其他	帕杰罗io/帕杰罗tr4	2010	简易线路系统	√	√	√	√	NULL	√		
其他	帕杰罗io/帕杰罗tr4	2010	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	NULL	√		

其他	帕杰罗io/帕杰罗tr4	2010	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	NULL	√		
其他	帕杰罗io/帕杰罗tr4	2011	多点式燃油喷射	√	√	√	√	NULL	√		
其他	帕杰罗io/帕杰罗tr4	2011	srs-安全气囊	√	√	√	√	NULL	√		
其他	帕杰罗io/帕杰罗tr4	2011	简易线路系统	√	√	√	√	NULL	√		
其他	帕杰罗io/帕杰罗tr4	2011	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	NULL	√		
其他	帕杰罗io/帕杰罗tr4	2011	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	NULL	√		
其他	帕杰罗io/帕杰罗tr4	2012	多点式燃油喷射	√	√	√	√	NULL	√		
其他	帕杰罗io/帕杰罗tr4	2012	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	NULL	√		
其他	帕杰罗io/帕杰罗tr4	2012	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	NULL	√		
其他	帕杰罗io/帕杰罗tr4	2012	srs-安全气囊	√	√	√	√	NULL	√		
其他	帕杰罗io/帕杰罗tr4	2012	简易线路系统	√	√	√	√	NULL	√		
其他	帕杰罗io/帕杰罗tr4	2014	多点式燃油喷射	√	√	√	√	NULL	√		
其他	帕杰罗io/帕杰罗tr4	2014	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	NULL	√		
其他	帕杰罗io/帕杰罗tr4	2014	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	NULL	√		
其他	帕杰罗io/帕杰罗tr4	2014	srs-安全气囊	√	√	√	√	NULL	√		
其他	帕杰罗io/帕杰罗tr4	2014	简易线路系统	√	√	√	√	NULL	√		
其他	1200 (k5#, k6#, k7#)	2006	多点式燃油喷射	√	√	√	√	NULL	√		
其他	1200 (k5#, k6#, k7#)	2006	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	NULL	√		
其他	1200 (k5#, k6#, k7#)	2006	晶片防盗装置	√	√	√	√	NULL	√		
其他	1200 (k5#, k6#, k7#)	2008	多点式燃油喷射	√	√	√	√	NULL	√		
其他	1200 (k5#, k6#, k7#)	2008	晶片防盗装置	√	√	√	√	NULL	√		
其他	1200 (k5#, k6#, k7#)	2008	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	NULL	√		
其他	1200 (k5#, k6#, k7#)	2006	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	NULL	√		
其他	1200 (k5#, k6#, k7#)	2006	srs-安全气囊	√	√	√	√	NULL	√		
其他	1200 (k5#, k6#, k7#)	2006	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	NULL	√		
其他	1200 (k5#, k6#, k7#)	2007	多点式燃油喷射	√	√	√	√	NULL	√		

其他	1200 (k5#, k6#, k7#)	2009	多点式燃油喷射	√	√	√	√	NULL	√		
其他	1200 (k5#, k6#, k7#)	2009	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	NULL	√		
其他	1200 (k5#, k6#, k7#)	2009	srs-安全气囊	√	√	√	√	NULL	√		
其他	1200 (k5#, k6#, k7#)	2007	晶片防盗装置	√	√	√	√	NULL	√		
其他	1200 (k5#, k6#, k7#)	2007	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	NULL	√		
其他	1200 (k5#, k6#, k7#)	2007	srs-安全气囊	√	√	√	√	NULL	√		
其他	1200 (k5#, k6#, k7#)	2007	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	NULL	√		
其他	1200 (k5#, k6#, k7#)	2009	晶片防盗装置	√	√	√	√	NULL	√		
其他	1200 (k5#, k6#, k7#)	2009	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	NULL	√		
其他	1200 (k5#, k6#, k7#)	2010	多点式燃油喷射	√	√	√	√	NULL	√		
其他	1200 (k5#, k6#, k7#)	2010	晶片防盗装置	√	√	√	√	NULL	√		
其他	1200 (k5#, k6#, k7#)	2010	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	NULL	√		
其他	1200 (k5#, k6#, k7#)	2010	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	NULL	√		
其他	1200 (k5#, k6#, k7#)	2010	srs-安全气囊	√	√	√	√	NULL	√		
其他	帕杰罗劲畅 (k8#, k9#)	2006	多点式燃油喷射	√	√	√	√	NULL	√		
其他	帕杰罗劲畅 (k8#, k9#)	2006	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	NULL	√		
其他	帕杰罗劲畅 (k8#, k9#)	2006	srs-安全气囊	√	√	√	√	NULL	√		
其他	帕杰罗劲畅 (k8#, k9#)	2006	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	NULL	√		
其他	帕杰罗劲畅 (k8#, k9#)	2006	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	NULL	√		
其他	帕杰罗劲畅 (k8#, k9#)	2006	自动巡航	√	√	√	√	NULL	√		
其他	帕杰罗劲畅 (k8#, k9#)	2007	多点式燃油喷射	√	√	√	√	NULL	√		
其他	帕杰罗劲畅 (k8#, k9#)	2007	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	NULL	√		
其他	帕杰罗劲畅 (k8#, k9#)	2007	自动巡航	√	√	√	√	NULL	√		
其他	帕杰罗劲畅 (k8#, k9#)	2007	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	NULL	√		
其他	帕杰罗劲畅 (k8#, k9#)	2007	srs-安全气囊	√	√	√	√	NULL	√		
其他	帕杰罗劲畅 (k8#, k9#)	2007	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	NULL	√		

其他	帕杰罗劲畅 (k8#, k9#)	2006	空调	√	√	√	√	NULL	√		
其他	帕杰罗劲畅 (k8#, k9#)	2009	多点式燃油喷射	√	√	√	√	NULL	√		
其他	帕杰罗劲畅 (k8#, k9#)	2009	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	NULL	√		
其他	帕杰罗劲畅 (k8#, k9#)	2009	srs-安全气囊	√	√	√	√	NULL	√		
其他	帕杰罗劲畅 (k8#, k9#)	2009	空调	√	√	√	√	NULL	√		
其他	帕杰罗劲畅 (k8#, k9#)	2009	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	NULL	√		
其他	帕杰罗劲畅 (k8#, k9#)	2010	多点式燃油喷射	√	√	√	√	NULL	√		
其他	帕杰罗劲畅 (k8#, k9#)	2010	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	NULL	√		
其他	帕杰罗劲畅 (k8#, k9#)	2010	srs-安全气囊	√	√	√	√	NULL	√		
其他	帕杰罗劲畅 (k8#, k9#)	2010	空调	√	√	√	√	NULL	√		
其他	帕杰罗劲畅 (k8#, k9#)	2010	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	NULL	√		
其他	帕杰罗劲畅 (k8#, k9#)	2006	晶片防盗装置	√	√	√	√	NULL	√		
其他	帕杰罗劲畅 (k8#, k9#)	2007	晶片防盗装置	√	√	√	√	NULL	√		
其他	帕杰罗劲畅 (k8#, k9#)	2007	空调	√	√	√	√	NULL	√		
其他	帕杰罗劲畅 (k8#, k9#)	2011	多点式燃油喷射	√	√	√	√	NULL	√		
其他	帕杰罗劲畅 (k8#, k9#)	2011	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	NULL	√		
其他	帕杰罗劲畅 (k8#, k9#)	2011	srs-安全气囊	√	√	√	√	NULL	√		
其他	帕杰罗劲畅 (k8#, k9#)	2011	空调	√	√	√	√	NULL	√		
其他	帕杰罗劲畅 (k8#, k9#)	2011	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	NULL	√		
其他	帕杰罗劲畅 (k8#, k9#)	2010	自动巡航	√	√	√	√	NULL	√		
其他	帕杰罗劲畅 (k8#, k9#)	2011	自动巡航	√	√	√	√	NULL	√		
其他	帕杰罗劲畅 (k8#, k9#)	2010	晶片防盗装置	√	√	√	√	NULL	√		
其他	帕杰罗劲畅 (k8#, k9#)	2010	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	NULL	√		
其他	帕杰罗劲畅 (k8#, k9#)	2011	晶片防盗装置	√	√	√	√	NULL	√		
其他	帕杰罗劲畅 (k8#, k9#)	2011	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	NULL	√		
其他	帕杰罗劲畅 (k8#, k9#)	2009	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	NULL	√		
其他	海王星/1200/strada (ka#, kb#, kc#, kd#)	2006	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√		
其他	海王星/1200/strada (ka#, kb#, kc#, kd#)	2006	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP031, SP032, SP04C, SP04D, SP04E	

其他	海王星/1200/strada (ka#, kb#, kc#, kd#)	2008	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√		
其他	海王星/1200/strada (ka#, kb#, kc#, kd#)	2008	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP031, SP032, SP04C, SP04D, SP04E	
其他	海王星/1200/strada (ka#, kb#, kc#, kd#)	2009	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√		
其他	海王星/1200/strada (ka#, kb#, kc#, kd#)	2009	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP031, SP032, SP04C, SP04D, SP04E	
其他	海王星/1200/strada (ka#, kb#, kc#, kd#)	2010	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√		
其他	海王星/1200/strada (ka#, kb#, kc#, kd#)	2010	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP031, SP032, SP04C, SP04D, SP04E	
其他	海王星/1200/strada (ka#, kb#, kc#, kd#)	2011	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√		
其他	海王星/1200/strada (ka#, kb#, kc#, kd#)	2011	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP031, SP032, SP04C, SP04D, SP04E	
其他	海王星/1200/strada (ka#, kb#, kc#, kd#)	2006	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP027, SP027, SP027, SP027, SP027, SP026, SP026, SP026, SP029, SP036, SP041, SP025, SP00A, SP008	
其他	海王星/1200/strada (ka#, kb#, kc#, kd#)	2006	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动 稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√		
其他	海王星/1200/strada (ka#, kb#, kc#, kd#)	2006	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		
其他	海王星/1200/strada (ka#, kb#, kc#, kd#)	2008	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP027, SP027, SP027, SP027, SP027, SP026, SP026, SP026, SP029, SP036, SP041, SP025, SP00A, SP008	
其他	海王星/1200/strada (ka#, kb#, kc#, kd#)	2008	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动 稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√		

其他	海王星/1200/strada (ka#, kb#, kc#, kd#)	2008	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		
其他	海王星/1200/strada (ka#, kb#, kc#, kd#)	2009	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP027, SP027, SP027, SP027, SP027, SP026, SP026, SP026, SP029, SP036, SP041, SP025, SP00A SP008	
其他	海王星/1200/strada (ka#, kb#, kc#, kd#)	2009	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动 稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√		
其他	海王星/1200/strada (ka#, kb#, kc#, kd#)	2009	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		
其他	海王星/1200/strada (ka#, kb#, kc#, kd#)	2010	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP027, SP027, SP027, SP027, SP027, SP026, SP026, SP026, SP029, SP036, SP041, SP025, SP00A SP008	
其他	海王星/1200/strada (ka#, kb#, kc#, kd#)	2010	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动 稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√		
其他	海王星/1200/strada (ka#, kb#, kc#, kd#)	2010	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		
其他	海王星/1200/strada (ka#, kb#, kc#, kd#)	2011	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP027, SP027, SP027, SP027, SP027, SP026, SP026, SP026, SP029, SP036, SP041, SP025, SP00A SP008	
其他	海王星/1200/strada (ka#, kb#, kc#, kd#)	2011	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动 稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√		
其他	海王星/1200/strada (ka#, kb#, kc#, kd#)	2011	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		

其他	海王星/1200/strada (ka#, kb#, kc#, kd#)	2012	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP027, SP027, SP027, SP027, SP027, SP026, SP026, SP026, SP029, SP036, SP041, SP025, SP00A SP008	
其他	海王星/1200/strada (ka#, kb#, kc#, kd#)	2012	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动 稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√		
其他	海王星/1200/strada (ka#, kb#, kc#, kd#)	2012	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		
其他	海王星/1200/strada (ka#, kb#, kc#, kd#)	2012	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP031, SP032, SP04C, SP04D, SP04E	
其他	海王星/1200/strada (ka#, kb#, kc#, kd#)	2013	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP027, SP027, SP027, SP027, SP027, SP026, SP026, SP026, SP029, SP036, SP041, SP025, SP00A SP008	
其他	海王星/1200/strada (ka#, kb#, kc#, kd#)	2013	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动 稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√		
其他	海王星/1200/strada (ka#, kb#, kc#, kd#)	2013	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		
其他	海王星/1200/strada (ka#, kb#, kc#, kd#)	2013	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP031, SP032, SP04C, SP04D, SP04E	
其他	海王星/1200/strada (ka#, kb#, kc#, kd#)	2014	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP027, SP027, SP027, SP027, SP027, SP026, SP026, SP026, SP029, SP036, SP041, SP025, SP00A SP008	
其他	海王星/1200/strada (ka#, kb#, kc#, kd#)	2014	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		
其他	海王星/1200/strada (ka#, kb#, kc#, kd#)	2014	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP031, SP032, SP04C, SP04D, SP04E	

其他	海王星/1200/strada (ka#, kb#, kc#, kd#)	2015	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP027, SP027, SP027, SP027, SP027, SP026, SP026, SP026, SP029, SP036, SP041, SP025, SP00A SP008	
其他	海王星/1200/strada (ka#, kb#, kc#, kd#)	2015	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		
其他	海王星/1200/strada (ka#, kb#, kc#, kd#)	2015	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP031, SP032, SP04C, SP04D, SP04E	
其他	海王星/1200/strada (ka#, kb#, kc#, kd#)	2006	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器 变速箱	√	√	√	√	√	√		
其他	海王星/1200/strada (ka#, kb#, kc#, kd#)	2008	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器 变速箱	√	√	√	√	√	√		
其他	海王星/1200/strada (ka#, kb#, kc#, kd#)	2009	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器 变速箱	√	√	√	√	√	√		
其他	海王星/1200/strada (ka#, kb#, kc#, kd#)	2010	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器 变速箱	√	√	√	√	√	√		
其他	海王星/1200/strada (ka#, kb#, kc#, kd#)	2011	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器 变速箱	√	√	√	√	√	√		
其他	海王星/1200/strada (ka#, kb#, kc#, kd#)	2007	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动 稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√		
其他	海王星/1200/strada (ka#, kb#, kc#, kd#)	2007	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		
其他	海王星/1200/strada (ka#, kb#, kc#, kd#)	2007	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP031, SP032, SP04C, SP04D, SP04E	
其他	海王星/1200/strada (ka#, kb#, kc#, kd#)	2014	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动 稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√		
其他	海王星/1200/strada (ka#, kb#, kc#, kd#)	2015	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动 稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√		
其他	海王星/1200/strada (ka#, kb#, kc#, kd#)	2009	晶片防盗装置	√	√	√	√	√	√	SP02E, SP02D, SP018, SP00A, SP008	
其他	海王星/1200/strada (ka#, kb#, kc#, kd#)	2010	晶片防盗装置	√	√	√	√	√	√	SP02E, SP02D, SP018, SP00A, SP008	

其他	海王星/1200/strada (ka#, kb#, kc#, kd#)	2011	晶片防盗装置	√	√	√	√	√	√	SP02E, SP001, SP02D, SP018, SP00A, SP008	
其他	海王星/1200/strada (ka#, kb#, kc#, kd#)	2007	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP027, SP027, SP027, SP027, SP027, SP026, SP026, SP026, SP029, SP036, SP041, SP025, SP00A, SP008	
其他	海王星/1200/strada (ka#, kb#, kc#, kd#)	2008	晶片防盗装置	√	√	√	√	√	√	SP02E, SP02D, SP018, SP00A, SP008	
其他	海王星/1200/strada (ka#, kb#, kc#, kd#)	2012	晶片防盗装置	√	√	√	√	√	√	SP02E, SP001, SP02D, SP018, SP00A, SP008	
其他	海王星/1200/strada (ka#, kb#, kc#, kd#)	2013	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP027, SP027, SP027, SP027, SP027, SP026, SP026, SP026, SP029, SP012, SP036, SP041, SP025, SP00A, SP008	
其他	海王星/1200/strada (ka#, kb#, kc#, kd#)	2013	晶片防盗装置	√	√	√	√	√	√	SP02E, SP001, SP02D, SP018, SP00A, SP008	
其他	海王星/1200/strada (ka#, kb#, kc#, kd#)	2014	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP027, SP027, SP027, SP027, SP027, SP026, SP026, SP026, SP029, SP012, SP036, SP041, SP025, SP00A, SP008	
其他	海王星/1200/strada (ka#, kb#, kc#, kd#)	2014	晶片防盗装置	√	√	√	√	√	√	SP02E, SP001, SP02D, SP018, SP00A, SP008	

其他	海王星/1200/strada (ka#, kb#, kc#, kd#)	2015	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP027, SP027, SP027, SP027, SP027, SP026, SP026, SP026, SP029, SP012, SP036, SP041, SP025, SP00A, SP008	
其他	海王星/1200/strada (ka#, kb#, kc#, kd#)	2015	晶片防盗装置	√	√	√	√	√	√	SP02E, SP001, SP02D, SP018, SP00A, SP008	
其他	海王星/1200/strada (ka#, kb#, kc#, kd#)	2008	空调	√	√	√	√	√	√		
其他	海王星/1200/strada (ka#, kb#, kc#, kd#)	2009	空调	√	√	√	√	√	√		
其他	海王星/1200/strada (ka#, kb#, kc#, kd#)	2009	lin	√	√	√	√				
其他	海王星/1200/strada (ka#, kb#, kc#, kd#)	2010	空调	√	√	√	√	√	√		
其他	海王星/1200/strada (ka#, kb#, kc#, kd#)	2010	lin	√	√	√	√				
其他	海王星/1200/strada (ka#, kb#, kc#, kd#)	2011	空调	√	√	√	√	√	√		
其他	海王星/1200/strada (ka#, kb#, kc#, kd#)	2011	lin	√	√	√	√				
其他	海王星/1200/strada (ka#, kb#, kc#, kd#)	2012	空调	√	√	√	√	√	√		
其他	海王星/1200/strada (ka#, kb#, kc#, kd#)	2012	lin	√	√	√	√				
其他	海王星/1200/strada (ka#, kb#, kc#, kd#)	2008	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器 变速箱	√	√	√	√	√	√	SP035, SP041	
其他	海王星/1200/strada (ka#, kb#, kc#, kd#)	2009	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器 变速箱	√	√	√	√	√	√	SP035, SP041	
其他	海王星/1200/strada (ka#, kb#, kc#, kd#)	2010	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器 变速箱	√	√	√	√	√	√	SP035, SP041	
其他	海王星/1200/strada (ka#, kb#, kc#, kd#)	2011	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器 变速箱	√	√	√	√	√	√	SP035, SP041	
其他	海王星/1200/strada (ka#, kb#, kc#, kd#)	2008	lin	√	√	√	√				

其他	海王星/1200/strada (ka#, kb#, kc#, kd#)	2009	显示屏	√	√	√	√	NULL	√		
其他	海王星/1200/strada (ka#, kb#, kc#, kd#)	2010	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动 稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP034	
其他	海王星/1200/strada (ka#, kb#, kc#, kd#)	2010	转向角传感器	√	√	√	√		√	SP03A	
其他	海王星/1200/strada (ka#, kb#, kc#, kd#)	2011	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动 稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP034	
其他	海王星/1200/strada (ka#, kb#, kc#, kd#)	2011	转向角传感器	√	√	√	√		√	SP03A	
其他	海王星/1200/strada (ka#, kb#, kc#, kd#)	2012	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动 稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP034	
其他	海王星/1200/strada (ka#, kb#, kc#, kd#)	2012	转向角传感器	√	√	√	√		√	SP03A	
其他	海王星/1200/strada (ka#, kb#, kc#, kd#)	2012	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合 变速箱	√	√	√	√	√	√	SP035, SP041	
其他	海王星/1200/strada (ka#, kb#, kc#, kd#)	2013	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动 稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP034	
其他	海王星/1200/strada (ka#, kb#, kc#, kd#)	2013	转向角传感器	√	√	√	√		√	SP03A	
其他	海王星/1200/strada (ka#, kb#, kc#, kd#)	2014	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动 稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP034	
其他	海王星/1200/strada (ka#, kb#, kc#, kd#)	2014	转向角传感器	√	√	√	√		√	SP03A	
其他	海王星/1200/strada (ka#, kb#, kc#, kd#)	2015	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动 稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP034	
其他	海王星/1200/strada (ka#, kb#, kc#, kd#)	2015	转向角传感器	√	√	√	√		√	SP03A	
其他	海王星/1200/strada (ka#, kb#, kc#, kd#)	2013	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合 变速箱	√	√	√	√	√	√	SP035, SP041	
其他	海王星/1200/strada (ka#, kb#, kc#, kd#)	2014	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合 变速箱	√	√	√	√	√	√	SP035, SP041	
其他	海王星/1200/strada (ka#, kb#, kc#, kd#)	2015	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合 变速箱	√	√	√	√	√	√	SP035, SP041	
其他	海王星/1200/strada (ka#, kb#, kc#, kd#)	2012	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√		
其他	海王星/1200/strada (ka#, kb#, kc#, kd#)	2013	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√		

其他	海王星/1200/strada (ka#, kb#, kc#, kd#)	2014	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√		
其他	海王星/1200/strada (ka#, kb#, kc#, kd#)	2015	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√		
其他	海王星/1200/strada (ka#, kb#, kc#, kd#)	2012	显示屏	√	√	√	√	NULL	√		
其他	海王星/1200/strada (ka#, kb#, kc#, kd#)	2013	空调	√	√	√	√	√	√		
其他	海王星/1200/strada (ka#, kb#, kc#, kd#)	2013	显示屏	√	√	√	√	NULL	√		
其他	海王星/1200/strada (ka#, kb#, kc#, kd#)	2013	lin	√	√	√	√				
其他	海王星/1200/strada (ka#, kb#, kc#, kd#)	2014	空调	√	√	√	√	√	√		
其他	海王星/1200/strada (ka#, kb#, kc#, kd#)	2014	显示屏	√	√	√	√	NULL	√		
其他	海王星/1200/strada (ka#, kb#, kc#, kd#)	2014	lin	√	√	√	√				
其他	海王星/1200/strada (ka#, kb#, kc#, kd#)	2015	lin	√	√	√	√				
其他	海王星/1200/strada (ka#, kb#, kc#, kd#)	2015	显示屏	√	√	√	√	NULL	√		
其他	海王星/1200/strada (ka#, kb#, kc#, kd#)	2011	显示屏	√	√	√	√	NULL	√		
其他	海王星/1200/strada (ka#, kb#, kc#, kd#)	2015	空调	√	√	√	√	√	√		
其他	海王星/1200/strada (ka#, kb#, kc#, kd#)	2007	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP035, SP01E, SP036, SP00A, SP008	
其他	海王星/1200/strada (ka#, kb#, kc#, kd#)	2008	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP035, SP01E, SP036, SP00A, SP008	
其他	海王星/1200/strada (ka#, kb#, kc#, kd#)	2009	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP035, SP01E, SP036, SP00A, SP008	
其他	海王星/1200/strada (ka#, kb#, kc#, kd#)	2010	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP035, SP01E, SP036, SP00A, SP008	

其他	海王星/1200/strada (ka#, kb#, kc#, kd#)	2011	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP035, SP01E, SP036, SP00A, SP008	
其他	海王星/1200/strada (ka#, kb#, kc#, kd#)	2011	晶片防盗装置	√	√	√	√	√	√	SP02E, SP001, SP02D, SP018, SP02B, SP00A, SP008	
其他	海王星/1200/strada (ka#, kb#, kc#, kd#)	2012	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP035, SP01E, SP036, SP00A, SP008	
其他	海王星/1200/strada (ka#, kb#, kc#, kd#)	2012	晶片防盗装置	√	√	√	√	√	√	SP02E, SP001, SP02D, SP018, SP02B, SP00A, SP008	
其他	海王星/1200/strada (ka#, kb#, kc#, kd#)	2013	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP035, SP01E, SP036, SP00A, SP008	
其他	海王星/1200/strada (ka#, kb#, kc#, kd#)	2013	晶片防盗装置	√	√	√	√	√	√	SP02E, SP001, SP02D, SP018, SP02B, SP00A, SP008	
其他	海王星/1200/strada (ka#, kb#, kc#, kd#)	2014	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP035, SP01E, SP036, SP00A, SP008	
其他	海王星/1200/strada (ka#, kb#, kc#, kd#)	2014	晶片防盗装置	√	√	√	√	√	√	SP02E, SP001, SP02D, SP018, SP02B, SP00A, SP008	
其他	海王星/1200/strada (ka#, kb#, kc#, kd#)	2015	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP035, SP01E, SP036, SP00A, SP008	
其他	海王星/1200/strada (ka#, kb#, kc#, kd#)	2015	晶片防盗装置	√	√	√	√	√	√	SP02E, SP001, SP02D, SP018, SP02B, SP00A, SP008	
其他	海王星/1200/strada (ka#, kb#, kc#, kd#)	2007	晶片防盗装置	√	√	√	√	√	√	SP02E, SP02D, SP018, SP00A, SP008	
其他	海王星/1200/strada (ka#, kb#, kc#, kd#)	2006	显示屏	√	√	√	√	NULL	√		

其他	海王星/1200/strada (ka#, kb#, kc#, kd#)	2008	显示屏	√	√	√	√	NULL	√		
其他	海王星/1200/strada (ka#, kb#, kc#, kd#)	2010	显示屏	√	√	√	√	NULL	√		
其他	海王星/1200/strada (ka#, kb#, kc#, kd#)	2007	空调	√	√	√	√	√	√		
其他	海王星/1200/strada (ka#, kb#, kc#, kd#)	2007	显示屏	√	√	√	√	NULL	√		
其他	海王星/1200/strada (ka#, kb#, kc#, kd#)	2007	lin	√	√	√	√				
其他	海王星/1200/strada (ka#, kb#, kc#, kd#)	2007	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器 变速箱	√	√	√	√	√	√	SP035, SP041	
其他	海王星/1200/strada (ka#, kb#, kc#, kd#)	2006	lin	√	√	√	√				
其他	海王星/1200/strada (ka#, kb#, kc#, kd#)	2006	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器 变速箱	√	√	√	√	√	√	SP035, SP041	
其他	chariot	2006	多点式燃油喷射	√	√	√	√	NULL	√		
其他	chariot	2006	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器 变速箱	√	√	√	√	NULL	√		
其他	chariot	2006	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动 稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	NULL	√		
其他	chariot	2006	空调	√	√	√	√	NULL	√		
其他	chariot	2006	简易线路系统	√	√	√	√	NULL	√		
其他	chariot	2006	晶片防盗装置	√	√	√	√	NULL	√		
其他	chariot	2006	srs-安全气囊	√	√	√	√	NULL	√		
其他	chariot	2008	多点式燃油喷射	√	√	√	√	NULL	√		
其他	chariot	2008	晶片防盗装置	√	√	√	√	NULL	√		
其他	chariot	2008	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器 变速箱	√	√	√	√	NULL	√		
其他	chariot	2008	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动 稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	NULL	√		
其他	chariot	2008	空调	√	√	√	√	NULL	√		
其他	colt/colt plus	2008	预览距离	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
其他	chariot	2008	简易线路系统	√	√	√	√	NULL	√		
其他	chariot	2008	srs-安全气囊	√	√	√	√	NULL	√		

其他	格蓝迪	2005	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
其他	格蓝迪	2005	晶片防盗装置	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
其他	格蓝迪	2005	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
其他	格蓝迪	2005	分动箱/es4	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
其他	格蓝迪	2005	补助防滑系统 / 稳定性控制	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
其他	格蓝迪	2005	自动巡航	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
其他	格蓝迪	2005	电子调节悬挂系统	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
其他	格蓝迪	2005	四轮转向系统 / 电子动力转向	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
其他	格蓝迪	2005	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
其他	格蓝迪	2005	液压控制辅助功能	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
其他	格蓝迪	2005	主动偏航控制系统/主动中央差速器	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
其他	格蓝迪	2005	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
其他	格蓝迪	2005	空调	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
其他	colt/colt plus	2005	预览距离	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
其他	格蓝迪	2005	简易线路系统	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
其他	格蓝迪	2005	路线保持	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
其他	格蓝迪	2005	前后监视器	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
其他	格蓝迪	2005	mics	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
其他	格蓝迪	2005	距离警告	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
其他	格蓝迪	2005	开顶	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
其他	格蓝迪	2005	空调逆变器	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
其他	格蓝迪	2005	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
其他	格蓝迪	2005	轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
其他	格蓝迪	2005	摄影机	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
其他	格蓝迪	2005	仪表	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
其他	格蓝迪	2005	显示屏	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
其他	格蓝迪	2005	转向角传感器	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
其他	格蓝迪	2005	4 轮驱动	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
其他	格蓝迪	2005	动力门	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
其他	格蓝迪	2005	无钥匙操作	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
其他	格蓝迪	2004	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A

其他	格蓝迪	2004	晶片防盗装置	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
其他	格蓝迪	2004	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合变速箱	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
其他	格蓝迪	2004	分动箱/es4	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
其他	格蓝迪	2004	补助防滑系统 / 稳定性控制	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
其他	格蓝迪	2004	自动巡航	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
其他	格蓝迪	2004	电子调节悬挂系统	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
其他	格蓝迪	2004	四轮转向系统 / 电子动力转向	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
其他	格蓝迪	2004	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
其他	格蓝迪	2004	液压控制辅助功能	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
其他	格蓝迪	2004	主动偏航控制系统/主动中央差速器	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
其他	格蓝迪	2004	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
其他	格蓝迪	2004	空调	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
其他	格蓝迪	2004	预览距离	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
其他	格蓝迪	2004	简易线路系统	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
其他	格蓝迪	2004	路线保持	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
其他	格蓝迪	2004	前后监视器	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
其他	格蓝迪	2004	mics	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
其他	格蓝迪	2004	距离警告	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
其他	格蓝迪	2004	开顶	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
其他	格蓝迪	2004	空调逆变器	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
其他	格蓝迪	2004	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
其他	格蓝迪	2004	轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
其他	格蓝迪	2004	摄影机	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
其他	格蓝迪	2004	仪表	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
其他	格蓝迪	2004	显示屏	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
其他	格蓝迪	2004	转向角传感器	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
其他	格蓝迪	2004	4 轮驱动	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
其他	格蓝迪	2004	动力门	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
其他	格蓝迪	2004	无钥匙操作	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
其他	格蓝迪	2006	多点式燃油喷射	√	√	√	√	NULL	√		

其他	格蓝迪	2006	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	NULL	√		
其他	格蓝迪	2006	srs-安全气囊	√	√	√	√	NULL	√		
其他	格蓝迪	2006	空调	√	√	√	√	NULL	√		
其他	格蓝迪	2006	简易线路系统	√	√	√	√	NULL	√		
其他	格蓝迪	2006	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	NULL	√		
其他	格蓝迪	2006	仪表	√	√	√	√	NULL	√		
其他	格蓝迪	2006	晶片防盗装置	√	√	√	√	NULL	√		
其他	格蓝迪	2006	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	NULL	√		
其他	格蓝迪	2007	多点式燃油喷射	√	√	√	√	NULL	√		
其他	格蓝迪	2007	晶片防盗装置	√	√	√	√	NULL	√		
其他	格蓝迪	2007	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	NULL	√		
其他	格蓝迪	2007	自动巡航	√	√	√	√	NULL	√		
其他	格蓝迪	2007	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	NULL	√		
其他	格蓝迪	2007	srs-安全气囊	√	√	√	√	NULL	√		
其他	格蓝迪	2007	空调	√	√	√	√	NULL	√		
其他	格蓝迪	2007	简易线路系统	√	√	√	√	NULL	√		
其他	格蓝迪	2007	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	NULL	√		
其他	格蓝迪	2007	仪表	√	√	√	√	NULL	√		
其他	格蓝迪	2008	多点式燃油喷射	√	√	√	√	NULL	√		
其他	格蓝迪	2008	晶片防盗装置	√	√	√	√	NULL	√		
其他	格蓝迪	2008	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	NULL	√		
其他	格蓝迪	2008	自动巡航	√	√	√	√	NULL	√		
其他	格蓝迪	2008	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	NULL	√		
其他	格蓝迪	2008	srs-安全气囊	√	√	√	√	NULL	√		
其他	格蓝迪	2008	空调	√	√	√	√	NULL	√		
其他	格蓝迪	2008	简易线路系统	√	√	√	√	NULL	√		
其他	格蓝迪	2008	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	NULL	√		
其他	格蓝迪	2008	仪表	√	√	√	√	NULL	√		

其他	格蓝迪	2009	多点式燃油喷射	√	√	√	√	NULL	√		
其他	格蓝迪	2009	晶片防盗装置	√	√	√	√	NULL	√		
其他	格蓝迪	2009	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	NULL	√		
其他	格蓝迪	2009	自动巡航	√	√	√	√	NULL	√		
其他	格蓝迪	2009	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	NULL	√		
其他	格蓝迪	2009	srs-安全气囊	√	√	√	√	NULL	√		
其他	格蓝迪	2009	空调	√	√	√	√	NULL	√		
其他	格蓝迪	2009	简易线路系统	√	√	√	√	NULL	√		
其他	格蓝迪	2009	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	NULL	√		
其他	格蓝迪	2009	仪表	√	√	√	√	NULL	√		
其他	格蓝迪	2010	多点式燃油喷射	√	√	√	√	NULL	√		
其他	格蓝迪	2010	晶片防盗装置	√	√	√	√	NULL	√		
其他	格蓝迪	2010	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	NULL	√		
其他	格蓝迪	2010	自动巡航	√	√	√	√	NULL	√		
其他	格蓝迪	2010	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	NULL	√		
其他	格蓝迪	2010	srs-安全气囊	√	√	√	√	NULL	√		
其他	格蓝迪	2010	空调	√	√	√	√	NULL	√		
其他	格蓝迪	2010	简易线路系统	√	√	√	√	NULL	√		
其他	格蓝迪	2010	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	NULL	√		
其他	格蓝迪	2010	仪表	√	√	√	√	NULL	√		
其他	格蓝迪	2003	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
其他	格蓝迪	2003	晶片防盗装置	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
其他	格蓝迪	2003	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
其他	格蓝迪	2003	分动箱/es4	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
其他	格蓝迪	2003	补助防滑系统 / 稳定性控制	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
其他	格蓝迪	2003	自动巡航	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
其他	格蓝迪	2003	电子调节悬挂系统	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
其他	格蓝迪	2003	四轮转向系统 / 电子动力转向	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
其他	格蓝迪	2003	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A

其他	格蓝迪	2003	液压控制辅助功能	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
其他	格蓝迪	2003	主动偏航控制系统/主动中央差速器	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
其他	格蓝迪	2003	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
其他	格蓝迪	2003	空调	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
其他	格蓝迪	2003	简易线路系统	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
其他	格蓝迪	2003	路线保持	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
其他	格蓝迪	2003	前后监视器	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
其他	格蓝迪	2003	mics	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
其他	格蓝迪	2003	距离警告	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
其他	格蓝迪	2003	开顶	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
其他	格蓝迪	2003	空调逆变器	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
其他	格蓝迪	2003	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
其他	格蓝迪	2003	轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
其他	格蓝迪	2003	摄影机	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
其他	格蓝迪	2003	仪表	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
其他	格蓝迪	2003	显示屏	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
其他	格蓝迪	2003	转向角传感器	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
其他	格蓝迪	2003	4 轮驱动	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
其他	格蓝迪	2003	动力门	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
其他	格蓝迪	2003	无钥匙操作	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
其他	格蓝迪	2007	动力门	√	√	√	√	NULL	√		
其他	格蓝迪	2007	无钥匙操作	√	√	√	√	NULL	√		
其他	格蓝迪	2008	动力门	√	√	√	√	NULL	√		
其他	格蓝迪	2008	无钥匙操作	√	√	√	√	NULL	√		
其他	格蓝迪	2009	动力门	√	√	√	√	NULL	√		
其他	格蓝迪	2009	无钥匙操作	√	√	√	√	NULL	√		
其他	格蓝迪	2006	自动巡航	√	√	√	√	NULL	√		
其他	格蓝迪	2007	显示屏	√	√	√	√	NULL	√		
其他	格蓝迪	2007	转向角传感器	√	√	√	√	NULL	√		
其他	格蓝迪	2008	显示屏	√	√	√	√	NULL	√		
其他	格蓝迪	2008	转向角传感器	√	√	√	√	NULL	√		

其他	格蓝迪	2009	显示屏	√	√	√	√	NULL	√		
其他	格蓝迪	2009	转向角传感器	√	√	√	√	NULL	√		
其他	L300 / DELICA Wagon (P0#, P1#)	2006	多点式燃油喷射	√	√	√	√	NULL	√		
其他	L300 / DELICA Wagon (P0#, P1#)	2007	多点式燃油喷射	√	√	√	√	NULL	√		
其他	L300 / DELICA Wagon (P0#, P1#)	2008	多点式燃油喷射	√	√	√	√	NULL	√		
其他	L300 / DELICA Wagon (P0#, P1#)	2009	多点式燃油喷射	√	√	√	√	NULL	√		
其他	L300 / DELICA Wagon (P0#, P1#)	2010	多点式燃油喷射	√	√	√	√	NULL	√		
其他	L300 / DELICA Wagon (P0#, P1#)	2011	多点式燃油喷射	√	√	√	√	NULL	√		
其他	L300 / DELICA Wagon (P0#, P1#)	2012	多点式燃油喷射	√	√	√	√	NULL	√		
其他	L300 / DELICA Wagon (P0#, P1#)	2013	多点式燃油喷射	√	√	√	√	NULL	√		
其他	L300 / DELICA Wagon (P0#, P1#)	2014	多点式燃油喷射	√	√	√	√	NULL	√		
其他	得利卡	2006	多点式燃油喷射	√	√	√	√	NULL	√		
其他	得利卡	2006	晶片防盗装置	√	√	√	√	NULL	√		
其他	得利卡	2006	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动 稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	NULL	√		
其他	得利卡	2006	srs-安全气囊	√	√	√	√	NULL	√		
其他	得利卡	2006	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	NULL	√		
其他	colt t120ss	2007	多点式燃油喷射	√	√	√	√	NULL	√		
其他	帕杰罗/蒙卡罗 (v6#, v7#)	2006	多点式燃油喷射	√	√	√	√	NULL	√		
其他	帕杰罗/蒙卡罗 (v6#, v7#)	2006	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合 变速箱	√	√	√	√	NULL	√		
其他	帕杰罗/蒙卡罗 (v6#, v7#)	2006	分动箱/es4	√	√	√	√	NULL	√		
其他	帕杰罗/蒙卡罗 (v6#, v7#)	2006	补助防滑系统 / 稳定性控制	√	√	√	√	NULL	√		
其他	帕杰罗/蒙卡罗 (v6#, v7#)	2006	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动 稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	NULL	√		
其他	帕杰罗/蒙卡罗 (v6#, v7#)	2006	液压控制辅助功能	√	√	√	√	NULL	√		
其他	帕杰罗/蒙卡罗 (v6#, v7#)	2006	srs-安全气囊	√	√	√	√	NULL	√		

其他	帕杰罗/蒙特罗 (v6#, v7#)	2006	空调	√	√	√	√	NULL	√		
其他	帕杰罗/蒙特罗 (v6#, v7#)	2006	简易线路系统	√	√	√	√	NULL	√		
其他	帕杰罗/蒙特罗 (v6#, v7#)	2007	多点式燃油喷射	√	√	√	√	NULL	√		
其他	帕杰罗/蒙特罗 (v6#, v7#)	2007	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合 变速箱	√	√	√	√	NULL	√		
其他	帕杰罗/蒙特罗 (v6#, v7#)	2007	分动箱/es4	√	√	√	√	NULL	√		
其他	帕杰罗/蒙特罗 (v6#, v7#)	2007	补助防滑系统 / 稳定性控制	√	√	√	√	NULL	√		
其他	帕杰罗/蒙特罗 (v6#, v7#)	2007	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动 稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	NULL	√		
其他	帕杰罗/蒙特罗 (v6#, v7#)	2007	液压控制辅助功能	√	√	√	√	NULL	√		
其他	帕杰罗/蒙特罗 (v6#, v7#)	2007	srs-安全气囊	√	√	√	√	NULL	√		
其他	帕杰罗/蒙特罗 (v6#, v7#)	2007	空调	√	√	√	√	NULL	√		
其他	帕杰罗/蒙特罗 (v6#, v7#)	2007	简易线路系统	√	√	√	√	NULL	√		
其他	帕杰罗/蒙特罗 (v6#, v7#)	2006	晶片防盗装置	√	√	√	√	NULL	√		
其他	帕杰罗/蒙特罗 (v6#, v7#)	2006	自动巡航	√	√	√	√	NULL	√		
其他	帕杰罗/蒙特罗 (v6#, v7#)	2007	晶片防盗装置	√	√	√	√	NULL	√		
其他	帕杰罗/蒙特罗 (v6#, v7#)	2007	自动巡航	√	√	√	√	NULL	√		
其他	帕杰罗/蒙特罗 (v6#, v7#)	2008	多点式燃油喷射	√	√	√	√	NULL	√		
其他	帕杰罗/蒙特罗 (v6#, v7#)	2008	晶片防盗装置	√	√	√	√	NULL	√		
其他	帕杰罗/蒙特罗 (v6#, v7#)	2008	分动箱/es4	√	√	√	√	√	√		
其他	帕杰罗/蒙特罗 (v6#, v7#)	2008	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动 稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	NULL	√		
其他	帕杰罗/蒙特罗 (v6#, v7#)	2008	液压控制辅助功能	√	√	√	√	NULL	√		
其他	帕杰罗/蒙特罗 (v6#, v7#)	2008	srs-安全气囊	√	√	√	√	NULL	√		
其他	帕杰罗/蒙特罗 (v6#, v7#)	2008	简易线路系统	√	√	√	√	NULL	√		
其他	帕杰罗/蒙特罗 (v6#, v7#)	2011	多点式燃油喷射	√	√	√	√	NULL	√		
其他	帕杰罗/蒙特罗 (v6#, v7#)	2011	晶片防盗装置	√	√	√	√	NULL	√		
其他	帕杰罗/蒙特罗 (v6#, v7#)	2011	分动箱/es4	√	√	√	√	√	√		
其他	帕杰罗/蒙特罗 (v6#, v7#)	2011	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动 稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	NULL	√		
其他	帕杰罗/蒙特罗 (v6#, v7#)	2011	液压控制辅助功能	√	√	√	√	NULL	√		
其他	帕杰罗/蒙特罗 (v6#, v7#)	2011	srs-安全气囊	√	√	√	√	NULL	√		
其他	帕杰罗/蒙特罗 (v6#, v7#)	2011	简易线路系统	√	√	√	√	NULL	√		
其他	帕杰罗/蒙特罗 (v6#, v7#)	2013	多点式燃油喷射	√	√	√	√	NULL	√		

其他	帕杰罗/蒙特罗 (v6#, v7#)	2013	晶片防盗装置	√	√	√	√	NULL	√		
其他	帕杰罗/蒙特罗 (v6#, v7#)	2013	分动箱/es4	√	√	√	√	√	√		
其他	帕杰罗/蒙特罗 (v6#, v7#)	2013	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	NULL	√		
其他	帕杰罗/蒙特罗 (v6#, v7#)	2013	液压控制辅助功能	√	√	√	√	NULL	√		
其他	帕杰罗/蒙特罗 (v6#, v7#)	2013	srs-安全气囊	√	√	√	√	NULL	√		
其他	帕杰罗/蒙特罗 (v6#, v7#)	2013	简易线路系统	√	√	√	√	NULL	√		
其他	帕杰罗/蒙特罗 (v6#, v7#)	2008	补助防滑系统 / 稳定性控制	√	√	√	√	NULL	√		
其他	帕杰罗/蒙特罗 (v6#, v7#)	2008	自动巡航	√	√	√	√	NULL	√		
其他	帕杰罗/蒙特罗 (v6#, v7#)	2008	空调	√	√	√	√	NULL	√		
其他	帕杰罗/蒙特罗 (v6#, v7#)	2011	补助防滑系统 / 稳定性控制	√	√	√	√	NULL	√		
其他	帕杰罗/蒙特罗 (v6#, v7#)	2011	自动巡航	√	√	√	√	NULL	√		
其他	帕杰罗/蒙特罗 (v6#, v7#)	2011	空调	√	√	√	√	NULL	√		
其他	帕杰罗/蒙特罗 (v6#, v7#)	2013	补助防滑系统 / 稳定性控制	√	√	√	√	NULL	√		
其他	帕杰罗/蒙特罗 (v6#, v7#)	2013	自动巡航	√	√	√	√	NULL	√		
其他	帕杰罗/蒙特罗 (v6#, v7#)	2013	空调	√	√	√	√	NULL	√		
其他	帕杰罗/蒙特罗 (v6#, v7#)	2008	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	NULL	√		
其他	帕杰罗/蒙特罗 (v6#, v7#)	2011	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	NULL	√		
其他	帕杰罗/蒙特罗 (v6#, v7#)	2013	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	NULL	√		
其他	帕杰罗/蒙特罗 (v8#, v9#)	2007	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP035, SP01E, SP008, SP00A	
其他	帕杰罗/蒙特罗 (v8#, v9#)	2007	晶片防盗装置	√	√	√	√	√	√		
其他	帕杰罗/蒙特罗 (v8#, v9#)	2007	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	√	√	SP035, SP041	
其他	帕杰罗/蒙特罗 (v8#, v9#)	2007	分动箱/es4	√	√	√	√	NULL	√		
其他	帕杰罗/蒙特罗 (v8#, v9#)	2007	自动巡航	√	√	√	√		√		
其他	帕杰罗/蒙特罗 (v8#, v9#)	2007	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	NULL	√		
其他	帕杰罗/蒙特罗 (v8#, v9#)	2007	液压控制辅助功能	√	√	√	√	NULL	√		
其他	帕杰罗/蒙特罗 (v8#, v9#)	2007	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		
其他	帕杰罗/蒙特罗 (v8#, v9#)	2007	空调	√	√	√	√	√	√		
其他	帕杰罗/蒙特罗 (v8#, v9#)	2007	简易线路系统	√	√	√	√	NULL	√		
其他	帕杰罗/蒙特罗 (v8#, v9#)	2007	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	NULL	√		

其他	帕杰罗/蒙特罗 (v8#, v9#)	2007	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C	
其他	帕杰罗/蒙特罗 (v8#, v9#)	2007	显示屏	√	√	√	√	NULL	√		
其他	帕杰罗/蒙特罗 (v8#, v9#)	2008	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP035, SP01E, SP008, SP00A	
其他	帕杰罗/蒙特罗 (v8#, v9#)	2008	晶片防盗装置	√	√	√	√	√	√		
其他	帕杰罗/蒙特罗 (v8#, v9#)	2008	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	√	√	SP035, SP041	
其他	帕杰罗/蒙特罗 (v8#, v9#)	2008	分动箱/es4	√	√	√	√	NULL	√		
其他	帕杰罗/蒙特罗 (v8#, v9#)	2008	自动巡航	√	√	√	√		√		
其他	帕杰罗/蒙特罗 (v8#, v9#)	2008	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	NULL	√		
其他	帕杰罗/蒙特罗 (v8#, v9#)	2008	液压控制辅助功能	√	√	√	√	NULL	√		
其他	帕杰罗/蒙特罗 (v8#, v9#)	2008	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		
其他	帕杰罗/蒙特罗 (v8#, v9#)	2008	空调	√	√	√	√	√	√		
其他	帕杰罗/蒙特罗 (v8#, v9#)	2008	简易线路系统	√	√	√	√	NULL	√		
其他	帕杰罗/蒙特罗 (v8#, v9#)	2008	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	NULL	√		
其他	帕杰罗/蒙特罗 (v8#, v9#)	2008	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C	
其他	帕杰罗/蒙特罗 (v8#, v9#)	2008	显示屏	√	√	√	√	NULL	√		
其他	帕杰罗/蒙特罗 (v8#, v9#)	2009	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP035, SP01E, SP008, SP00A	
其他	帕杰罗/蒙特罗 (v8#, v9#)	2009	晶片防盗装置	√	√	√	√	√	√		
其他	帕杰罗/蒙特罗 (v8#, v9#)	2009	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	√	√	SP035, SP041	
其他	帕杰罗/蒙特罗 (v8#, v9#)	2009	分动箱/es4	√	√	√	√	√	√		
其他	帕杰罗/蒙特罗 (v8#, v9#)	2009	自动巡航	√	√	√	√		√		
其他	帕杰罗/蒙特罗 (v8#, v9#)	2009	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	NULL	√		
其他	帕杰罗/蒙特罗 (v8#, v9#)	2009	液压控制辅助功能	√	√	√	√	NULL	√		
其他	帕杰罗/蒙特罗 (v8#, v9#)	2009	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		
其他	帕杰罗/蒙特罗 (v8#, v9#)	2009	空调	√	√	√	√	√	√		
其他	帕杰罗/蒙特罗 (v8#, v9#)	2009	简易线路系统	√	√	√	√	NULL	√		
其他	帕杰罗/蒙特罗 (v8#, v9#)	2009	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	NULL	√		
其他	帕杰罗/蒙特罗 (v8#, v9#)	2009	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C	
其他	帕杰罗/蒙特罗 (v8#, v9#)	2009	显示屏	√	√	√	√	NULL	√		
其他	帕杰罗/蒙特罗 (v8#, v9#)	2010	分动箱/es4	√	√	√	√	√	√		

其他	帕杰罗/蒙特罗 (v8#, v9#)	2010	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	NULL	√		
其他	帕杰罗/蒙特罗 (v8#, v9#)	2010	液压控制辅助功能	√	√	√	√	NULL	√		
其他	帕杰罗/蒙特罗 (v8#, v9#)	2010	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		
其他	帕杰罗/蒙特罗 (v8#, v9#)	2010	空调	√	√	√	√	√	√		
其他	帕杰罗/蒙特罗 (v8#, v9#)	2010	简易线路系统	√	√	√	√	NULL	√		
其他	帕杰罗/蒙特罗 (v8#, v9#)	2010	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	NULL	√		
其他	帕杰罗/蒙特罗 (v8#, v9#)	2010	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C	
其他	帕杰罗/蒙特罗 (v8#, v9#)	2010	显示屏	√	√	√	√	NULL	√		
其他	帕杰罗/蒙特罗 (v8#, v9#)	2011	分动箱/es4	√	√	√	√	√	√		
其他	帕杰罗/蒙特罗 (v8#, v9#)	2011	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	NULL	√		
其他	帕杰罗/蒙特罗 (v8#, v9#)	2011	液压控制辅助功能	√	√	√	√	NULL	√		
其他	帕杰罗/蒙特罗 (v8#, v9#)	2011	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		
其他	帕杰罗/蒙特罗 (v8#, v9#)	2011	空调	√	√	√	√	√	√		
其他	帕杰罗/蒙特罗 (v8#, v9#)	2011	简易线路系统	√	√	√	√	NULL	√		
其他	帕杰罗/蒙特罗 (v8#, v9#)	2011	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	NULL	√		
其他	帕杰罗/蒙特罗 (v8#, v9#)	2011	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C	
其他	帕杰罗/蒙特罗 (v8#, v9#)	2011	显示屏	√	√	√	√	NULL	√		
其他	帕杰罗/蒙特罗 (v8#, v9#)	2010	can/lin/sws 转换器	√	√	√	√	√	√	SP04C, SP04D	
其他	帕杰罗/蒙特罗 (v8#, v9#)	2011	can/lin/sws 转换器	√	√	√	√	√	√	SP04C, SP04D	
其他	帕杰罗/蒙特罗 (v8#, v9#)	2012	分动箱/es4	√	√	√	√	√	√		
其他	帕杰罗/蒙特罗 (v8#, v9#)	2012	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	NULL	√		
其他	帕杰罗/蒙特罗 (v8#, v9#)	2012	液压控制辅助功能	√	√	√	√	NULL	√		
其他	帕杰罗/蒙特罗 (v8#, v9#)	2012	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		
其他	帕杰罗/蒙特罗 (v8#, v9#)	2012	空调	√	√	√	√	√	√		
其他	帕杰罗/蒙特罗 (v8#, v9#)	2012	简易线路系统	√	√	√	√	NULL	√		
其他	帕杰罗/蒙特罗 (v8#, v9#)	2012	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	NULL	√		
其他	帕杰罗/蒙特罗 (v8#, v9#)	2012	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C	
其他	帕杰罗/蒙特罗 (v8#, v9#)	2012	显示屏	√	√	√	√	NULL	√		
其他	帕杰罗/蒙特罗 (v8#, v9#)	2012	can/lin/sws 转换器	√	√	√	√	√	√	SP04C, SP04D	
其他	帕杰罗/蒙特罗 (v8#, v9#)	2015	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP035, SP01E, SP008, SP00A	
其他	帕杰罗/蒙特罗 (v8#, v9#)	2015	晶片防盗装置	√	√	√	√	√	√		

其他	帕杰罗/蒙特罗 (v8#, v9#)	2015	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合变速箱	√	√	√	√	√	√	SP035, SP041	
其他	帕杰罗/蒙特罗 (v8#, v9#)	2015	分动箱/es4	√	√	√	√	√	√		
其他	帕杰罗/蒙特罗 (v8#, v9#)	2015	自动巡航	√	√	√	√		√		
其他	帕杰罗/蒙特罗 (v8#, v9#)	2015	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	NULL	√		
其他	帕杰罗/蒙特罗 (v8#, v9#)	2015	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		
其他	帕杰罗/蒙特罗 (v8#, v9#)	2015	空调	√	√	√	√	√	√		
其他	帕杰罗/蒙特罗 (v8#, v9#)	2015	简易线路系统	√	√	√	√	NULL	√		
其他	帕杰罗/蒙特罗 (v8#, v9#)	2015	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	NULL	√		
其他	帕杰罗/蒙特罗 (v8#, v9#)	2015	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C	
其他	帕杰罗/蒙特罗 (v8#, v9#)	2015	显示屏	√	√	√	√	NULL	√		
其他	帕杰罗/蒙特罗 (v8#, v9#)	2015	lin	√	√	√	√			SP038	
其他	帕杰罗/蒙特罗 (v8#, v9#)	2015	远光自动控制系统	√	√	√	√	√	√	SP041	
其他	帕杰罗/蒙特罗 (v8#, v9#)	2015	can/lin/sws 转换器	√	√	√	√	√	√	SP04C, SP04D	
其他	帕杰罗/蒙特罗 (v8#, v9#)	2016	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP035, SP01E, SP008, SP00A	
其他	帕杰罗/蒙特罗 (v8#, v9#)	2016	晶片防盗装置	√	√	√	√	√	√		
其他	帕杰罗/蒙特罗 (v8#, v9#)	2016	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合变速箱	√	√	√	√	√	√	SP035, SP041	
其他	帕杰罗/蒙特罗 (v8#, v9#)	2016	分动箱/es4	√	√	√	√	√	√		
其他	帕杰罗/蒙特罗 (v8#, v9#)	2016	自动巡航	√	√	√	√		√		
其他	帕杰罗/蒙特罗 (v8#, v9#)	2016	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	NULL	√		
其他	帕杰罗/蒙特罗 (v8#, v9#)	2016	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		
其他	帕杰罗/蒙特罗 (v8#, v9#)	2016	空调	√	√	√	√	√	√		
其他	帕杰罗/蒙特罗 (v8#, v9#)	2016	简易线路系统	√	√	√	√	NULL	√		
其他	帕杰罗/蒙特罗 (v8#, v9#)	2016	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	NULL	√		
其他	帕杰罗/蒙特罗 (v8#, v9#)	2016	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C	
其他	帕杰罗/蒙特罗 (v8#, v9#)	2016	显示屏	√	√	√	√	NULL	√		
其他	帕杰罗/蒙特罗 (v8#, v9#)	2016	lin	√	√	√	√			SP038	
其他	帕杰罗/蒙特罗 (v8#, v9#)	2016	远光自动控制系统	√	√	√	√	√	√	SP041	
其他	帕杰罗/蒙特罗 (v8#, v9#)	2016	can/lin/sws 转换器	√	√	√	√	√	√	SP04C, SP04D	
其他	帕杰罗/蒙特罗 (v8#, v9#)	2017	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP035, SP01E, SP008, SP00A	

其他	帕杰罗/蒙特罗 (v8#, v9#)	2017	晶片防盗装置	√	√	√	√	√	√		
其他	帕杰罗/蒙特罗 (v8#, v9#)	2017	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合变速箱	√	√	√	√	√	√	SP035, SP041	
其他	帕杰罗/蒙特罗 (v8#, v9#)	2017	分动箱/es4	√	√	√	√	√	√		
其他	帕杰罗/蒙特罗 (v8#, v9#)	2017	自动巡航	√	√	√	√		√		
其他	帕杰罗/蒙特罗 (v8#, v9#)	2017	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	NULL	√		
其他	帕杰罗/蒙特罗 (v8#, v9#)	2017	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		
其他	帕杰罗/蒙特罗 (v8#, v9#)	2017	空调	√	√	√	√	√	√		
其他	帕杰罗/蒙特罗 (v8#, v9#)	2017	简易线路系统	√	√	√	√	NULL	√		
其他	帕杰罗/蒙特罗 (v8#, v9#)	2017	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	NULL	√		
其他	帕杰罗/蒙特罗 (v8#, v9#)	2017	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C	
其他	帕杰罗/蒙特罗 (v8#, v9#)	2017	显示屏	√	√	√	√	NULL	√		
其他	帕杰罗/蒙特罗 (v8#, v9#)	2017	lin	√	√	√	√			SP038	
其他	帕杰罗/蒙特罗 (v8#, v9#)	2017	远光自动控制系统	√	√	√	√	√	√	SP041	
其他	帕杰罗/蒙特罗 (v8#, v9#)	2017	can/lin/sws 转换器	√	√	√	√	√	√	SP04C, SP04D	
其他	帕杰罗/蒙特罗 (v8#, v9#)	2010	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP035, SP01E, SP008, SP00A	
其他	帕杰罗/蒙特罗 (v8#, v9#)	2010	晶片防盗装置	√	√	√	√	√	√		
其他	帕杰罗/蒙特罗 (v8#, v9#)	2011	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP035, SP01E, SP008, SP00A	
其他	帕杰罗/蒙特罗 (v8#, v9#)	2011	晶片防盗装置	√	√	√	√	√	√		
其他	帕杰罗/蒙特罗 (v8#, v9#)	2012	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP035, SP01E, SP008, SP00A	
其他	帕杰罗/蒙特罗 (v8#, v9#)	2012	晶片防盗装置	√	√	√	√	√	√		
其他	帕杰罗/蒙特罗 (v8#, v9#)	2010	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合变速箱	√	√	√	√	√	√	SP035, SP041	
其他	帕杰罗/蒙特罗 (v8#, v9#)	2011	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合变速箱	√	√	√	√	√	√	SP035, SP041	
其他	帕杰罗/蒙特罗 (v8#, v9#)	2012	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合变速箱	√	√	√	√	√	√	SP035, SP041	
其他	帕杰罗/蒙特罗 (v8#, v9#)	2010	自动巡航	√	√	√	√		√		
其他	帕杰罗/蒙特罗 (v8#, v9#)	2010	lin	√	√	√	√			SP038	
其他	帕杰罗/蒙特罗 (v8#, v9#)	2011	自动巡航	√	√	√	√		√		
其他	帕杰罗/蒙特罗 (v8#, v9#)	2011	lin	√	√	√	√			SP038	
其他	帕杰罗/蒙特罗 (v8#, v9#)	2012	自动巡航	√	√	√	√		√		

其他	帕杰罗/蒙特罗 (v8#, v9#)	2012	lin	√	√	√	√			SP038	
其他	帕杰罗/蒙特罗 (v8#, v9#)	2013	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP035, SP01E, SP008, SP00A	
其他	帕杰罗/蒙特罗 (v8#, v9#)	2013	晶片防盗装置	√	√	√	√	√	√		
其他	帕杰罗/蒙特罗 (v8#, v9#)	2013	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	√	√	SP035, SP041	
其他	帕杰罗/蒙特罗 (v8#, v9#)	2013	分动箱/es4	√	√	√	√	√	√		
其他	帕杰罗/蒙特罗 (v8#, v9#)	2013	自动巡航	√	√	√	√		√		
其他	帕杰罗/蒙特罗 (v8#, v9#)	2013	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	NULL	√		
其他	帕杰罗/蒙特罗 (v8#, v9#)	2013	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		
其他	帕杰罗/蒙特罗 (v8#, v9#)	2013	空调	√	√	√	√	√	√		
其他	帕杰罗/蒙特罗 (v8#, v9#)	2013	简易线路系统	√	√	√	√	NULL	√		
其他	帕杰罗/蒙特罗 (v8#, v9#)	2013	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	NULL	√		
其他	帕杰罗/蒙特罗 (v8#, v9#)	2013	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C	
其他	帕杰罗/蒙特罗 (v8#, v9#)	2013	显示屏	√	√	√	√	NULL	√		
其他	帕杰罗/蒙特罗 (v8#, v9#)	2013	can/lin/sws 转换器	√	√	√	√	√	√	SP04C, SP04D	
其他	帕杰罗/蒙特罗 (v8#, v9#)	2014	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP035, SP01E, SP008, SP00A	
其他	帕杰罗/蒙特罗 (v8#, v9#)	2014	晶片防盗装置	√	√	√	√	√	√		
其他	帕杰罗/蒙特罗 (v8#, v9#)	2014	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	√	√	SP035, SP041	
其他	帕杰罗/蒙特罗 (v8#, v9#)	2014	分动箱/es4	√	√	√	√	√	√		
其他	帕杰罗/蒙特罗 (v8#, v9#)	2014	自动巡航	√	√	√	√		√		
其他	帕杰罗/蒙特罗 (v8#, v9#)	2014	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	NULL	√		
其他	帕杰罗/蒙特罗 (v8#, v9#)	2014	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		
其他	帕杰罗/蒙特罗 (v8#, v9#)	2014	空调	√	√	√	√	√	√		
其他	帕杰罗/蒙特罗 (v8#, v9#)	2014	简易线路系统	√	√	√	√	NULL	√		
其他	帕杰罗/蒙特罗 (v8#, v9#)	2014	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	NULL	√		
其他	帕杰罗/蒙特罗 (v8#, v9#)	2014	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C	
其他	帕杰罗/蒙特罗 (v8#, v9#)	2014	显示屏	√	√	√	√	NULL	√		
其他	帕杰罗/蒙特罗 (v8#, v9#)	2014	can/lin/sws 转换器	√	√	√	√	√	√	SP04C, SP04D	
其他	帕杰罗/蒙特罗 (v8#, v9#)	2017	轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP044, SP043, SP045	
其他	帕杰罗/蒙特罗 (v8#, v9#)	2019	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP035, SP01E, SP008, SP00A	

其他	帕杰罗/蒙特罗 (v8#, v9#)	2019	晶片防盗装置	√	√	√	√	√	√		
其他	帕杰罗/蒙特罗 (v8#, v9#)	2019	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合变速箱	√	√	√	√	√	√	SP035, SP041	
其他	帕杰罗/蒙特罗 (v8#, v9#)	2019	分动箱/es4	√	√	√	√	√	√		
其他	帕杰罗/蒙特罗 (v8#, v9#)	2019	自动巡航	√	√	√	√		√		
其他	帕杰罗/蒙特罗 (v8#, v9#)	2019	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	NULL	√		
其他	帕杰罗/蒙特罗 (v8#, v9#)	2019	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		
其他	帕杰罗/蒙特罗 (v8#, v9#)	2019	空调	√	√	√	√	√	√		
其他	帕杰罗/蒙特罗 (v8#, v9#)	2019	简易线路系统	√	√	√	√	NULL	√		
其他	帕杰罗/蒙特罗 (v8#, v9#)	2019	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	NULL	√		
其他	帕杰罗/蒙特罗 (v8#, v9#)	2019	轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP044, SP043, SP045	
其他	帕杰罗/蒙特罗 (v8#, v9#)	2019	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C	
其他	帕杰罗/蒙特罗 (v8#, v9#)	2019	显示屏	√	√	√	√	NULL	√		
其他	帕杰罗/蒙特罗 (v8#, v9#)	2019	远光自动控制系统	√	√	√	√	√	√	SP041	
其他	帕杰罗/蒙特罗 (v8#, v9#)	2019	can/lin/sws 转换器	√	√	√	√	√	√	SP04C, SP04D	
其他	帕杰罗/蒙特罗 (v8#, v9#)	2020	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP035, SP01E, SP008, SP00A	
其他	帕杰罗/蒙特罗 (v8#, v9#)	2020	晶片防盗装置	√	√	√	√	√	√		
其他	帕杰罗/蒙特罗 (v8#, v9#)	2020	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合变速箱	√	√	√	√	√	√	SP035, SP041	
其他	帕杰罗/蒙特罗 (v8#, v9#)	2020	分动箱/es4	√	√	√	√	√	√		
其他	帕杰罗/蒙特罗 (v8#, v9#)	2020	自动巡航	√	√	√	√		√		
其他	帕杰罗/蒙特罗 (v8#, v9#)	2020	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	NULL	√		
其他	帕杰罗/蒙特罗 (v8#, v9#)	2020	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		
其他	帕杰罗/蒙特罗 (v8#, v9#)	2020	空调	√	√	√	√	√	√		
其他	帕杰罗/蒙特罗 (v8#, v9#)	2020	简易线路系统	√	√	√	√	NULL	√		
其他	帕杰罗/蒙特罗 (v8#, v9#)	2020	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	NULL	√		
其他	帕杰罗/蒙特罗 (v8#, v9#)	2020	轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP044, SP043, SP045	
其他	帕杰罗/蒙特罗 (v8#, v9#)	2020	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C	
其他	帕杰罗/蒙特罗 (v8#, v9#)	2020	显示屏	√	√	√	√	NULL	√		

其他	帕杰罗/蒙特罗 (v8#, v9#)	2020	远光自动控制系统	√	√	√	√	√	√	SP041	
其他	帕杰罗/蒙特罗 (v8#, v9#)	2020	can/lin/sws 转换器	√	√	√	√	√	√	SP04C, SP04D	
其他	帕杰罗/蒙特罗 (v8#, v9#)	2014	lin	√	√	√	√			SP038	
其他	帕杰罗/蒙特罗 (v8#, v9#)	2018	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP035, SP01E, SP008, SP00A	
其他	帕杰罗/蒙特罗 (v8#, v9#)	2018	晶片防盗装置	√	√	√	√	√	√		
其他	帕杰罗/蒙特罗 (v8#, v9#)	2018	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	√	√	SP035, SP041	
其他	帕杰罗/蒙特罗 (v8#, v9#)	2018	分动箱/es4	√	√	√	√	√	√		
其他	帕杰罗/蒙特罗 (v8#, v9#)	2018	自动巡航	√	√	√	√		√		
其他	帕杰罗/蒙特罗 (v8#, v9#)	2018	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	NULL	√		
其他	帕杰罗/蒙特罗 (v8#, v9#)	2018	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		
其他	帕杰罗/蒙特罗 (v8#, v9#)	2018	空调	√	√	√	√	√	√		
其他	帕杰罗/蒙特罗 (v8#, v9#)	2018	简易线路系统	√	√	√	√	NULL	√		
其他	帕杰罗/蒙特罗 (v8#, v9#)	2018	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	NULL	√		
其他	帕杰罗/蒙特罗 (v8#, v9#)	2018	轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP044, SP043, SP045	
其他	帕杰罗/蒙特罗 (v8#, v9#)	2018	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C	
其他	帕杰罗/蒙特罗 (v8#, v9#)	2018	显示屏	√	√	√	√	NULL	√		
其他	帕杰罗/蒙特罗 (v8#, v9#)	2018	远光自动控制系统	√	√	√	√	√	√	SP041	
其他	帕杰罗/蒙特罗 (v8#, v9#)	2018	can/lin/sws 转换器	√	√	√	√	√	√	SP04C, SP04D	
其他	帕杰罗/蒙特罗 (v8#, v9#)	2007	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP027, SP027, SP027, SP027, SP027, SP026, SP026, SP026, SP029, SP036, SP041, SP025, SP00A, SP008	
其他	帕杰罗/蒙特罗 (v8#, v9#)	2007	晶片防盗装置	√	√	√	√	√	√	SP02E, SP018, SP00A, SP008	

其他	帕杰罗/蒙特罗 (v8#, v9#)	2008	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP027, SP027, SP027, SP027, SP027, SP026, SP026, SP026, SP029, SP036, SP041, SP025, SP00A, SP008	
其他	帕杰罗/蒙特罗 (v8#, v9#)	2008	晶片防盗装置	√	√	√	√	√	√	SP02E, SP018, SP00A, SP008	
其他	帕杰罗/蒙特罗 (v8#, v9#)	2009	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP027, SP027, SP027, SP027, SP027, SP026, SP026, SP026, SP029, SP036, SP041, SP025, SP00A, SP008	
其他	帕杰罗/蒙特罗 (v8#, v9#)	2009	晶片防盗装置	√	√	√	√	√	√	SP02E, SP018, SP00A, SP008	
其他	帕杰罗/蒙特罗 (v8#, v9#)	2010	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP027, SP027, SP027, SP027, SP027, SP026, SP026, SP026, SP029, SP036, SP041, SP025, SP00A, SP008	
其他	帕杰罗/蒙特罗 (v8#, v9#)	2010	晶片防盗装置	√	√	√	√	√	√	SP02E, SP018, SP00A, SP008	
其他	帕杰罗/蒙特罗 (v8#, v9#)	2012	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP027, SP027, SP027, SP027, SP027, SP026, SP026, SP026, SP029, SP036, SP041, SP025, SP00A, SP008	
其他	帕杰罗/蒙特罗 (v8#, v9#)	2012	晶片防盗装置	√	√	√	√	√	√	SP02E, SP018, SP00A, SP008	
其他	帕杰罗/蒙特罗 (v8#, v9#)	2012	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合 变速箱	√	√	√	√	√	√	SP035	

其他	帕杰罗/蒙特罗 (v8#, v9#)	2013	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP027, SP027, SP027, SP027, SP027, SP026, SP026, SP026, SP029, SP036, SP041, SP025, SP00A, SP008	
其他	帕杰罗/蒙特罗 (v8#, v9#)	2013	晶片防盗装置	√	√	√	√	√	√	SP02E, SP018, SP00A, SP008	
其他	帕杰罗/蒙特罗 (v8#, v9#)	2013	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器 变速箱	√	√	√	√	√	√	SP035	
其他	帕杰罗/蒙特罗 (v8#, v9#)	2014	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP027, SP027, SP027, SP027, SP027, SP026, SP026, SP026, SP029, SP036, SP041, SP025, SP00A, SP008	
其他	帕杰罗/蒙特罗 (v8#, v9#)	2014	晶片防盗装置	√	√	√	√	√	√	SP02E, SP018, SP00A, SP008	
其他	帕杰罗/蒙特罗 (v8#, v9#)	2014	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器 变速箱	√	√	√	√	√	√	SP035	
其他	帕杰罗/蒙特罗 (v8#, v9#)	2015	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP027, SP027, SP027, SP027, SP027, SP026, SP026, SP026, SP029, SP036, SP041, SP025, SP00A, SP008	
其他	帕杰罗/蒙特罗 (v8#, v9#)	2015	晶片防盗装置	√	√	√	√	√	√	SP02E, SP018, SP00A, SP008	
其他	帕杰罗/蒙特罗 (v8#, v9#)	2015	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器 变速箱	√	√	√	√	√	√	SP035	

其他	帕杰罗/蒙卡罗 (v8#, v9#)	2016	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP027, SP027, SP027, SP027, SP027, SP026, SP026, SP026, SP029, SP036, SP041, SP025, SP00A, SP008	
其他	帕杰罗/蒙卡罗 (v8#, v9#)	2016	晶片防盗装置	√	√	√	√	√	√	SP02E, SP018, SP00A, SP008	
其他	帕杰罗/蒙卡罗 (v8#, v9#)	2016	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合 变速箱	√	√	√	√	√	√	SP035	
其他	帕杰罗/蒙卡罗 (v8#, v9#)	2017	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP027, SP027, SP027, SP027, SP027, SP026, SP026, SP026, SP029, SP036, SP041, SP025, SP00A, SP008	
其他	帕杰罗/蒙卡罗 (v8#, v9#)	2017	晶片防盗装置	√	√	√	√	√	√	SP02E, SP018, SP00A, SP008	
其他	帕杰罗/蒙卡罗 (v8#, v9#)	2017	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合 变速箱	√	√	√	√	√	√	SP035	
其他	帕杰罗/蒙卡罗 (v8#, v9#)	2018	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP027, SP027, SP027, SP027, SP027, SP026, SP026, SP026, SP029, SP036, SP041, SP025, SP00A, SP008	
其他	帕杰罗/蒙卡罗 (v8#, v9#)	2018	晶片防盗装置	√	√	√	√	√	√	SP02E, SP018, SP00A, SP008	
其他	帕杰罗/蒙卡罗 (v8#, v9#)	2018	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合 变速箱	√	√	√	√	√	√	SP035	
其他	帕杰罗/蒙卡罗 (v8#, v9#)	2018	lin	√	√	√	√			SP038	
其他	帕杰罗/蒙卡罗 (v8#, v9#)	2019	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP027, SP027, SP027, SP027, SP027, SP026,	
其他	帕杰罗/蒙卡罗 (v8#, v9#)	2019	晶片防盗装置	√	√	√	√	√	√	SP02E, SP018, SP00A, SP008	

其他	帕杰罗/蒙特罗 (v8#, v9#)	2019	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	√	√	SP035	
其他	帕杰罗/蒙特罗 (v8#, v9#)	2019	lin	√	√	√	√			SP038	
其他	帕杰罗/蒙特罗 (v8#, v9#)	2020	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP027, SP027, SP027, SP027, SP026, SP026, SP026, SP029, SP036, SP041, SP025, SP00A, SP008	
其他	帕杰罗/蒙特罗 (v8#, v9#)	2020	晶片防盗装置	√	√	√	√	√	√	SP02E, SP018, SP00A, SP008	
其他	帕杰罗/蒙特罗 (v8#, v9#)	2020	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	√	√	SP035	
其他	帕杰罗/蒙特罗 (v8#, v9#)	2020	lin	√	√	√	√			SP038	
其他	帕杰罗/蒙特罗 (v8#, v9#)	2007	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP027, SP027, SP027, SP027, SP026, SP026, SP026, SP029, SP012, SP036, SP041, SP025, SP00A, SP008	
其他	帕杰罗/蒙特罗 (v8#, v9#)	2008	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP027, SP027, SP027, SP027, SP026, SP026, SP026, SP029, SP012, SP036, SP041, SP025, SP00A, SP008	
其他	帕杰罗/蒙特罗 (v8#, v9#)	2009	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	√	√	SP035	
其他	帕杰罗/蒙特罗 (v8#, v9#)	2010	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	√	√	SP035	
其他	帕杰罗/蒙特罗 (v8#, v9#)	2011	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP027, SP027, SP027, SP027, SP026,	

其他	帕杰罗/蒙卡罗 (v8#, v9#)	2011	晶片防盗装置	√	√	√	√	√	√	SP02E, SP018, SP00A, SP008	
其他	帕杰罗/蒙卡罗 (v8#, v9#)	2011	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合变速箱	√	√	√	√	√	√	SP035	
其他	帕杰罗/蒙卡罗 (v8#, v9#)	2016	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP027, SP027, SP027, SP027, SP027, SP026, SP026, SP026, SP029, SP012, SP036, SP041, SP025, SP00A, SP008	
其他	帕杰罗/蒙卡罗 (v8#, v9#)	2016	轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP044, SP043, SP045	
其他	帕杰罗/蒙卡罗 (v8#, v9#)	2016	音响	√	√	√	√		√		
其他	帕杰罗/蒙卡罗 (v8#, v9#)	2017	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP027, SP027, SP027, SP027, SP027, SP026, SP026, SP026, SP029, SP012, SP036, SP041, SP025, SP00A, SP008	
其他	帕杰罗/蒙卡罗 (v8#, v9#)	2017	音响	√	√	√	√		√		
其他	帕杰罗/蒙卡罗 (v8#, v9#)	2018	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP027, SP027, SP027, SP027, SP027, SP026, SP026, SP026, SP029, SP012, SP036, SP041, SP025, SP00A, SP008	
其他	帕杰罗/蒙卡罗 (v8#, v9#)	2018	音响	√	√	√	√		√		

其他	帕杰罗/蒙特罗 (v8#, v9#)	2019	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP027, SP027, SP027, SP027, SP027, SP026, SP026, SP026, SP029, SP012, SP036, SP041, SP025, SP00A, SP008	
其他	帕杰罗/蒙特罗 (v8#, v9#)	2013	液压控制辅助功能	√	√	√	√	NULL	√		
其他	帕杰罗/蒙特罗 (v8#, v9#)	2014	液压控制辅助功能	√	√	√	√	NULL	√		
其他	帕杰罗/蒙特罗 (v8#, v9#)	2015	液压控制辅助功能	√	√	√	√	NULL	√		
其他	帕杰罗/蒙特罗 (v8#, v9#)	2016	液压控制辅助功能	√	√	√	√	NULL	√		
其他	帕杰罗/蒙特罗 (v8#, v9#)	2017	液压控制辅助功能	√	√	√	√	NULL	√		
其他	帕杰罗/蒙特罗 (v8#, v9#)	2018	液压控制辅助功能	√	√	√	√	NULL	√		
其他	帕杰罗/蒙特罗 (v8#, v9#)	2013	lin	√	√	√	√			SP038	
其他	帕杰罗/蒙特罗 (v8#, v9#)	2008	lin	√	√	√	√			SP038	
其他	帕杰罗/蒙特罗 (v8#, v9#)	2008	can/lin/sws 转换器	√	√	√	√	√	√	SP04C, SP04D	
其他	帕杰罗/蒙特罗 (v8#, v9#)	2009	lin	√	√	√	√			SP038	
其他	帕杰罗/蒙特罗 (v8#, v9#)	2009	can/lin/sws 转换器	√	√	√	√	√	√	SP04C, SP04D	
其他	帕杰罗/蒙特罗 (v8#, v9#)	2011	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP027, SP027, SP027, SP027, SP027, SP026,	
其他	帕杰罗/蒙特罗 (v8#, v9#)	2012	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP027, SP027, SP027, SP027, SP027, SP026,	
其他	帕杰罗/蒙特罗 (v8#, v9#)	2013	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP027, SP027, SP027, SP027, SP027, SP026, SP026, SP026, SP029, SP012, SP036, SP041, SP025, SP00A, SP008	

其他	帕杰罗/蒙特罗 (v8#, v9#)	2020	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP027, SP027, SP027, SP027, SP027, SP026, SP026, SP026, SP029, SP012, SP036, SP041, SP025, SP00A, SP008	
其他	帕杰罗/蒙特罗 (v8#, v9#)	2019	音响	√	√	√	√		√		
其他	帕杰罗/蒙特罗 (v8#, v9#)	2020	音响	√	√	√	√		√		
其他	君阁	2006	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP035, SP01E, SP036, SP00A, SP008	
其他	君阁	2006	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP031, SP032, SP04C, SP04D, SP04E	
其他	君阁	2008	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP035, SP01E, SP036, SP00A, SP008	
其他	君阁	2008	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP031, SP032, SP04C, SP04D, SP04E	
其他	君阁	2006	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		
其他	君阁	2006	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合 变速箱	√	√	√	√	√	√		
其他	君阁	2006	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动 稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√		
其他	君阁	2006	空调	√	√	√	√	√	√		
其他	君阁	2007	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP035, SP01E, SP036, SP00A, SP008	
其他	君阁	2007	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合 变速箱	√	√	√	√	√	√		
其他	君阁	2007	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动 稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√		
其他	君阁	2007	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP031, SP032, SP04C, SP04D, SP04E	

其他	君阁	2008	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	√	√		
其他	君阁	2007	空调	√	√	√	√	√	√		
其他	君阁	2008	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√		
其他	君阁	2008	空调	√	√	√	√	√	√		
其他	君阁	2007	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		
其他	君阁	2008	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		
其他	君阁	2009	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP035, SP01E, SP036, SP00A, SP008	
其他	君阁	2009	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP031, SP032, SP04C, SP04D, SP04E	
其他	君阁	2010	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP035, SP01E, SP036, SP00A, SP008	
其他	君阁	2010	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		
其他	君阁	2010	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP031, SP032, SP04C, SP04D, SP04E	
其他	君阁	2012	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP035, SP01E, SP036, SP00A, SP008	
其他	君阁	2012	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		
其他	君阁	2012	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP031, SP032, SP04C, SP04D, SP04E	
其他	君阁	2009	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	√	√		
其他	君阁	2010	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	√	√		
其他	君阁	2010	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√		
其他	君阁	2012	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	√	√		

其他	君阁	2012	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√		
其他	君阁	2014	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP035, SP01E, SP036, SP00A, SP008	
其他	君阁	2014	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合变速箱	√	√	√	√	√	√		
其他	君阁	2014	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√		
其他	君阁	2014	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		
其他	君阁	2014	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP031, SP032, SP04C, SP04D, SP04E	
其他	君阁	2015	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP035, SP01E, SP036, SP00A, SP008	
其他	君阁	2015	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合变速箱	√	√	√	√	√	√		
其他	君阁	2015	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√		
其他	君阁	2015	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		
其他	君阁	2015	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP031, SP032, SP04C, SP04D, SP04E	
其他	君阁	2009	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√		
其他	君阁	2009	空调	√	√	√	√	√	√		
其他	君阁	2009	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		
其他	君阁	2010	空调	√	√	√	√	√	√		
其他	君阁	2012	空调	√	√	√	√	√	√		
其他	君阁	2014	空调	√	√	√	√	√	√		
其他	君阁	2015	空调	√	√	√	√	√	√		

其他	君阁	2006	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP027, SP027, SP027, SP027, SP027, SP026, SP026, SP026, SP029, SP036, SP041, SP025, SP00A SP008	
其他	colt/colt plus	2005	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
其他	colt/colt plus	2005	晶片防盗装置	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
其他	colt/colt plus	2005	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器 变速箱	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
其他	colt/colt plus	2005	分动箱/es4	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
其他	colt/colt plus	2005	补助防滑系统 / 稳定性控制	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
其他	colt/colt plus	2005	自动巡航	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
其他	colt/colt plus	2005	电子调节悬挂系统	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
其他	colt/colt plus	2005	四轮转向系统 / 电子动力转向	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
其他	colt/colt plus	2005	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动 稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
其他	colt/colt plus	2005	液压控制辅助功能	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
其他	colt/colt plus	2005	主动偏航控制系统/主动中央差速器	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
其他	colt/colt plus	2005	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
其他	colt/colt plus	2005	空调	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
其他	colt/colt plus	2005	距离预览	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
其他	colt/colt plus	2005	简易线路系统	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
其他	colt/colt plus	2005	路线保持	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
其他	colt/colt plus	2005	前后监视器	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
其他	colt/colt plus	2005	mics	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
其他	colt/colt plus	2005	距离警告	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
其他	colt/colt plus	2005	开顶	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
其他	colt/colt plus	2005	空调逆变器	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
其他	colt/colt plus	2005	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
其他	colt/colt plus	2005	轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
其他	colt/colt plus	2005	摄影机	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
其他	colt/colt plus	2005	仪表	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
其他	colt/colt plus	2005	显示屏	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A

其他	colt/colt plus	2005	转向角传感器	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
其他	colt/colt plus	2005	4 轮驱动	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
其他	colt/colt plus	2005	动力门	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
其他	colt/colt plus	2005	无钥匙操作	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
其他	colt/colt plus	2006	多点式燃油喷射	√	√	√	√	NULL	√		
其他	colt/colt plus	2006	四轮转向系统 / 电子动力转向	√	√	√	√	NULL	√		
其他	colt/colt plus	2006	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√		
其他	colt/colt plus	2006	srs-安全气囊	√	√	√	√	NULL	√		
其他	colt/colt plus	2006	空调	√	√	√	√	NULL	√		
其他	colt/colt plus	2006	简易线路系统	√	√	√	√	NULL	√		
其他	colt/colt plus	2006	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	NULL	√		
其他	colt/colt plus	2006	仪表	√	√	√	√	NULL	√		
其他	colt/colt plus	2007	多点式燃油喷射	√	√	√	√	NULL	√		
其他	colt/colt plus	2007	四轮转向系统 / 电子动力转向	√	√	√	√	NULL	√		
其他	colt/colt plus	2007	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√		
其他	colt/colt plus	2007	srs-安全气囊	√	√	√	√	NULL	√		
其他	colt/colt plus	2007	空调	√	√	√	√	NULL	√		
其他	colt/colt plus	2007	简易线路系统	√	√	√	√	NULL	√		
其他	colt/colt plus	2007	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	NULL	√		
其他	colt/colt plus	2007	仪表	√	√	√	√	NULL	√		
其他	colt/colt plus	2008	多点式燃油喷射	√	√	√	√	NULL	√		
其他	colt/colt plus	2008	四轮转向系统 / 电子动力转向	√	√	√	√	NULL	√		
其他	colt/colt plus	2008	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√		
其他	colt/colt plus	2008	srs-安全气囊	√	√	√	√	NULL	√		
其他	colt/colt plus	2008	空调	√	√	√	√	NULL	√		
其他	colt/colt plus	2008	简易线路系统	√	√	√	√	NULL	√		
其他	colt/colt plus	2008	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	NULL	√		

其他	colt/colt plus	2008	仪表	√	√	√	√	NULL	√		
其他	colt/colt plus	2006	晶片防盗装置	√	√	√	√	NULL	√		
其他	colt/colt plus	2007	晶片防盗装置	√	√	√	√	NULL	√		
其他	colt/colt plus	2008	晶片防盗装置	√	√	√	√	NULL	√		
其他	colt/colt plus	2009	多点式燃油喷射	√	√	√	√	NULL	√		
其他	colt/colt plus	2009	晶片防盗装置	√	√	√	√	NULL	√		
其他	colt/colt plus	2009	四轮转向系统 / 电子动力转向	√	√	√	√	NULL	√		
其他	colt/colt plus	2009	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√		
其他	colt/colt plus	2009	srs-安全气囊	√	√	√	√	NULL	√		
其他	colt/colt plus	2009	空调	√	√	√	√	NULL	√		
其他	colt/colt plus	2009	简易线路系统	√	√	√	√	NULL	√		
其他	colt/colt plus	2009	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	NULL	√		
其他	colt/colt plus	2009	仪表	√	√	√	√	NULL	√		
其他	colt/colt plus	2011	多点式燃油喷射	√	√	√	√	NULL	√		
其他	colt/colt plus	2011	晶片防盗装置	√	√	√	√	NULL	√		
其他	colt/colt plus	2011	四轮转向系统 / 电子动力转向	√	√	√	√	NULL	√		
其他	colt/colt plus	2011	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	NULL	√		
其他	colt/colt plus	2011	srs-安全气囊	√	√	√	√	NULL	√		
其他	colt/colt plus	2011	空调	√	√	√	√	NULL	√		
其他	colt/colt plus	2011	简易线路系统	√	√	√	√	NULL	√		
其他	colt/colt plus	2011	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	NULL	√		
其他	colt/colt plus	2011	仪表	√	√	√	√	NULL	√		
其他	colt/colt plus	2006	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	NULL	√		
其他	colt/colt plus	2007	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	NULL	√		
其他	colt/colt plus	2008	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	NULL	√		
其他	colt/colt plus	2009	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	NULL	√		
其他	colt/colt plus	2011	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	NULL	√		
其他	colt/colt plus	2006	动力门	√	√	√	√	NULL	√		

其他	colt敞篷车	2007	显示屏	√	√	√	√	√	√		
其他	colt敞篷车	2007	硬顶 / 顶部栈架	√	√	√	√	√	√	SP036, SP01F	SP04F, SP04A
其他	colt敞篷车	2008	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
其他	colt敞篷车	2008	晶片防盗装置	√	√	√	√	√	√		
其他	colt敞篷车	2008	四轮转向系统 / 电子动力转向	√	√	√	√	√	√	SP037	SP04A
其他	colt敞篷车	2008	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP037	SP04A
其他	colt敞篷车	2008	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√	SP03D	
其他	colt敞篷车	2008	空调	√	√	√	√	√	√		
其他	colt敞篷车	2008	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP037, SP04C, SP04D	SP04F, SP04A
其他	colt敞篷车	2008	仪表	√	√	√	√	√	√		SP04F, SP04A
其他	colt敞篷车	2008	显示屏	√	√	√	√	√	√		
其他	colt敞篷车	2008	硬顶 / 顶部栈架	√	√	√	√	√	√	SP036, SP01F	SP04F, SP04A
其他	colt敞篷车	2008	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP015, SP03A, SP037	SP04A
其他	maven	2007	多点式燃油喷射	√	√	√	√	NULL	√		
其他	maven	2008	多点式燃油喷射	√	√	√	√	NULL	√		
其他	得利卡 d:5	2013	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP035, SP01E, SP00A, SP008	SP04F, SP04B
其他	得利卡 d:5	2013	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	√	√	SP015, SP011, SP014	
其他	得利卡 d:5	2013	自动巡航	√	√	√	√		√		
其他	得利卡 d:5	2013	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP03B	
其他	得利卡 d:5	2013	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		
其他	得利卡 d:5	2013	空调	√	√	√	√	√	√		
其他	得利卡 d:5	2013	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP037, SP008, SP04C, SP04D, SP04E	SP04F, SP04B, SP050, SP051
其他	得利卡 d:5	2013	摄影机	√	√	√	√	√	√		
其他	得利卡 d:5	2013	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP041, SP021	
其他	得利卡 d:5	2013	转向角传感器	√	√	√	√		√	SP03A	
其他	得利卡 d:5	2013	4 轮驱动	√	√	√	√	√	√	SP041	

其他	得利卡 d:5	2013	音响导航显示屏	√	√	√	√	√	√		
其他	得利卡 d:5	2013	lin	√	√	√	√			SP038	
其他	得利卡 d:5	2013	lin	√	√	√	√				
其他	得利卡 d:5	2013	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP02D, SP02A, SP03F, SP010, SP016, SP017, SP00A, SP008	
其他	得利卡 d:5	2013	右侧电动滑动车门	√	√	√	√	√	√		
其他	得利卡 d:5	2013	左侧电动滑动车门	√	√	√	√	√	√		
其他	得利卡 d:5	2013	空气流量传感器/空气滤清器/调平	√	√	√	√	√	√		
其他	得利卡 d:5	2014	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP035, SP01E, SP00A, SP008	SP04F, SP04B
其他	得利卡 d:5	2014	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合变速箱	√	√	√	√	√	√	SP015, SP011, SP014	
其他	得利卡 d:5	2014	自动巡航	√	√	√	√		√		
其他	得利卡 d:5	2014	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP03B	
其他	得利卡 d:5	2014	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		
其他	得利卡 d:5	2014	空调	√	√	√	√	√	√		
其他	得利卡 d:5	2014	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP037, SP008, SP04C, SP04D, SP04E	SP04F, SP04B, SP050, SP051
其他	得利卡 d:5	2014	摄影机	√	√	√	√	√	√		
其他	得利卡 d:5	2014	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP041, SP021	
其他	得利卡 d:5	2014	转向角传感器	√	√	√	√		√	SP03A	
其他	得利卡 d:5	2014	4 轮驱动	√	√	√	√	√	√	SP041	
其他	得利卡 d:5	2014	音响导航显示屏	√	√	√	√	√	√		
其他	得利卡 d:5	2014	lin	√	√	√	√			SP038	
其他	得利卡 d:5	2014	lin	√	√	√	√				

其他	得利卡 d:5	2014	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP02D, SP02A, SP03F, SP010, SP016, SP017, SP00A, SP008	
其他	得利卡 d:5	2014	右侧电动滑动车门	√	√	√	√	√	√		
其他	得利卡 d:5	2014	左侧电动滑动车门	√	√	√	√	√	√		
其他	得利卡 d:5	2014	空气流量传感器/空气滤清器/调平	√	√	√	√	√	√		
其他	得利卡 d:5	2015	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP035, SP01E, SP00A, SP008	SP04F, SP04B
其他	得利卡 d:5	2015	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合变速箱	√	√	√	√	√	√	SP015, SP011, SP014	
其他	得利卡 d:5	2015	自动巡航	√	√	√	√		√		
其他	得利卡 d:5	2015	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP03B	
其他	得利卡 d:5	2015	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		
其他	得利卡 d:5	2015	空调	√	√	√	√	√	√		
其他	得利卡 d:5	2015	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP037, SP008, SP04C, SP04D, SP04E	SP04F, SP04B, SP050, SP051
其他	得利卡 d:5	2015	摄影机	√	√	√	√	√	√		
其他	得利卡 d:5	2015	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP041, SP021	
其他	得利卡 d:5	2015	转向角传感器	√	√	√	√		√	SP03A	
其他	得利卡 d:5	2015	4 轮驱动	√	√	√	√	√	√	SP041	
其他	得利卡 d:5	2015	音响导航显示屏	√	√	√	√	√	√		
其他	得利卡 d:5	2015	lin	√	√	√	√			SP038	
其他	得利卡 d:5	2015	lin	√	√	√	√				
其他	得利卡 d:5	2015	动力门	√	√	√	√	√	√		
其他	得利卡 d:5	2015	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP02D, SP02A, SP03F, SP010, SP016, SP017, SP00A, SP008	

其他	得利卡 d:5	2015	右侧电动滑动车门	√	√	√	√	√	√		
其他	得利卡 d:5	2015	左侧电动滑动车门	√	√	√	√	√	√		
其他	得利卡 d:5	2015	空气流量传感器/空气滤清器/调平	√	√	√	√	√	√		
其他	得利卡 d:5	2016	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP035, SP01E, SP00A, SP008	SP04F, SP04B
其他	得利卡 d:5	2016	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器 变速箱	√	√	√	√	√	√	SP015, SP011, SP014	
其他	得利卡 d:5	2016	自动巡航	√	√	√	√		√		
其他	得利卡 d:5	2016	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动 稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP03B	
其他	得利卡 d:5	2016	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		
其他	得利卡 d:5	2016	空调	√	√	√	√	√	√		
其他	得利卡 d:5	2016	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP037, SP008, SP04C, SP04D, SP04E	SP04F, SP04B , SP050, SP05 1
其他	得利卡 d:5	2016	摄影机	√	√	√	√	√	√		
其他	得利卡 d:5	2016	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP041, SP021	
其他	得利卡 d:5	2016	转向角传感器	√	√	√	√		√	SP03A	
其他	得利卡 d:5	2016	4 轮驱动	√	√	√	√	√	√	SP041	
其他	得利卡 d:5	2016	音响导航显示屏	√	√	√	√	√	√		
其他	得利卡 d:5	2016	lin	√	√	√	√			SP038	
其他	得利卡 d:5	2016	lin	√	√	√	√				
其他	得利卡 d:5	2016	动力门	√	√	√	√	√	√		
其他	得利卡 d:5	2016	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮 胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP02D, SP02A, SP03F, SP010, SP016, SP017, SP00A, SP008	
其他	得利卡 d:5	2016	右侧电动滑动车门	√	√	√	√	√	√		
其他	得利卡 d:5	2016	左侧电动滑动车门	√	√	√	√	√	√		
其他	得利卡 d:5	2016	空气流量传感器/空气滤清器/调平	√	√	√	√	√	√		

其他	得利卡 d:5	2017	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP035, SP01E, SP00A, SP008	SP04F, SP04B
其他	得利卡 d:5	2017	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	√	√	SP015, SP011, SP014	
其他	得利卡 d:5	2017	自动巡航	√	√	√	√		√		
其他	得利卡 d:5	2017	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP03B	
其他	得利卡 d:5	2017	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		
其他	得利卡 d:5	2017	空调	√	√	√	√	√	√		
其他	得利卡 d:5	2017	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP037, SP008, SP04C, SP04D, SP04E	SP04F, SP04B, SP050, SP051
其他	得利卡 d:5	2017	摄影机	√	√	√	√	√	√		
其他	得利卡 d:5	2017	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP041, SP021	
其他	得利卡 d:5	2017	转向角传感器	√	√	√	√		√	SP03A	
其他	得利卡 d:5	2017	4 轮驱动	√	√	√	√	√	√	SP041	
其他	得利卡 d:5	2017	音响导航显示屏	√	√	√	√	√	√		
其他	得利卡 d:5	2017	lin	√	√	√	√			SP038	
其他	得利卡 d:5	2017	动力门	√	√	√	√	√	√		
其他	得利卡 d:5	2017	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP02D, SP02A, SP03F, SP010, SP016, SP017,	
其他	得利卡 d:5	2017	右侧电动滑动车门	√	√	√	√	√	√		
其他	得利卡 d:5	2017	左侧电动滑动车门	√	√	√	√	√	√		
其他	得利卡 d:5	2017	空气流量传感器/空气滤清器/调平	√	√	√	√	√	√		
其他	得利卡 d:5	2018	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP035, SP01E, SP00A, SP008	SP04F, SP04B
其他	得利卡 d:5	2018	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	√	√	SP015, SP011, SP014	
其他	得利卡 d:5	2018	自动巡航	√	√	√	√		√		
其他	得利卡 d:5	2018	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP03B	
其他	得利卡 d:5	2018	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		

其他	得利卡 d:5	2018	空调	√	√	√	√	√	√		
其他	得利卡 d:5	2018	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP037, SP008, SP04C, SP04D, SP04E	SP04F, SP04B , SP050, SP05 1
其他	得利卡 d:5	2018	摄影机	√	√	√	√	√	√		
其他	得利卡 d:5	2018	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP041, SP021	
其他	得利卡 d:5	2018	转向角传感器	√	√	√	√		√	SP03A	
其他	得利卡 d:5	2018	4 轮驱动	√	√	√	√	√	√	SP041	
其他	得利卡 d:5	2018	音响导航显示屏	√	√	√	√	√	√		
其他	得利卡 d:5	2018	lin	√	√	√	√			SP038	
其他	得利卡 d:5	2018	动力门	√	√	√	√	√	√		
其他	得利卡 d:5	2018	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP02D, SP02A, SP03F, SP010, SP016, SP017, SP00A, SP008	
其他	得利卡 d:5	2018	右侧电动滑动车门	√	√	√	√	√	√		
其他	得利卡 d:5	2018	左侧电动滑动车门	√	√	√	√	√	√		
其他	得利卡 d:5	2018	空气流量传感器/空气滤清器/调平	√	√	√	√	√	√		
其他	i	2007	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP035, SP01E	
其他	i	2007	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	√	√	SP035	
其他	i	2007	四轮转向系统 / 电子动力转向	√	√	√	√	√	√		
其他	i	2007	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√		
其他	i	2007	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		
其他	i	2007	空调	√	√	√	√	√	√		
其他	i	2007	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP031, SP032, SP04C, SP04D, SP04E	SP050, SP051
其他	i	2007	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C	
其他	i	2007	lin	√	√	√	√				
其他	i	2007	无钥匙操作	√	√	√	√	√	√	SP033, SP03F, SP010	

其他	i	2008	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP035, SP01E	
其他	i	2008	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	√	√	SP035	
其他	i	2008	四轮转向系统 / 电子动力转向	√	√	√	√	√	√		
其他	i	2008	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√		
其他	i	2008	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		
其他	i	2008	空调	√	√	√	√	√	√		
其他	i	2008	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP031, SP032, SP04C, SP04D, SP04E	SP050, SP051
其他	i	2008	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C	
其他	i	2008	lin	√	√	√	√				
其他	i	2008	无钥匙操作	√	√	√	√	√	√	SP033, SP03F, SP010	
其他	i	2009	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP035, SP01E	
其他	i	2009	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	√	√	SP035	
其他	i	2009	四轮转向系统 / 电子动力转向	√	√	√	√	√	√		
其他	i	2009	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√		
其他	i	2009	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		
其他	i	2009	空调	√	√	√	√	√	√		
其他	i	2009	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP031, SP032, SP04C, SP04D, SP04E	SP050, SP051
其他	i	2009	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C	
其他	i	2009	lin	√	√	√	√				
其他	i	2009	无钥匙操作	√	√	√	√	√	√	SP033, SP03F, SP010	
其他	i	2010	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP035, SP01E	
其他	i	2010	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	√	√	SP035	
其他	i	2010	四轮转向系统 / 电子动力转向	√	√	√	√	√	√		

其他	i	2010	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√		
其他	i	2010	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		
其他	i	2010	空调	√	√	√	√	√	√		
其他	i	2010	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP031, SP032, SP04C, SP04D, SP04E	SP050, SP051
其他	i	2010	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C	
其他	i	2010	lin	√	√	√	√				
其他	i	2010	无钥匙操作	√	√	√	√	√	√	SP033, SP03F, SP010	
其他	蓝瑟/蓝瑟翼神 (cy#)	2008	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP035, SP01E, SP00A, SP008	SP04F, SP04B
其他	蓝瑟/蓝瑟翼神 (cy#)	2008	四轮转向系统 / 电子动力转向	√	√	√	√	√	√		
其他	蓝瑟/蓝瑟翼神 (cy#)	2008	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP015	
其他	蓝瑟/蓝瑟翼神 (cy#)	2008	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		
其他	蓝瑟/蓝瑟翼神 (cy#)	2008	空调	√	√	√	√	√	√		
其他	蓝瑟/蓝瑟翼神 (cy#)	2008	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP037, SP008, SP04C, SP04D, SP04E	SP04F, SP04B, SP050, SP051
其他	蓝瑟/蓝瑟翼神 (cy#)	2008	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP021	
其他	蓝瑟/蓝瑟翼神 (cy#)	2008	音响	√	√	√	√	√	√		
其他	蓝瑟/蓝瑟翼神 (cy#)	2008	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP02C, SP02D, SP030, SP016, SP017, SP002, SP00A, SP008	
其他	蓝瑟/蓝瑟翼神 (cy#)	2009	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP035, SP01E, SP00A, SP008	SP04F, SP04B
其他	蓝瑟/蓝瑟翼神 (cy#)	2009	四轮转向系统 / 电子动力转向	√	√	√	√	√	√		
其他	蓝瑟/蓝瑟翼神 (cy#)	2009	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP015	
其他	蓝瑟/蓝瑟翼神 (cy#)	2009	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		
其他	蓝瑟/蓝瑟翼神 (cy#)	2009	空调	√	√	√	√	√	√		

其他	蓝瑟/蓝瑟翼神 (cy#)	2009	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP037, SP008, SP04C, SP04D, SP04E	SP04F, SP04B, SP050, SP051
其他	蓝瑟/蓝瑟翼神 (cy#)	2009	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP021	
其他	蓝瑟/蓝瑟翼神 (cy#)	2009	音响	√	√	√	√	√	√		
其他	蓝瑟/蓝瑟翼神 (cy#)	2009	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP02C, SP02D, SP030, SP016, SP017, SP002, SP00A, SP008	
其他	蓝瑟/蓝瑟翼神 (cy#)	2010	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP035, SP01E, SP00A, SP008	
其他	蓝瑟/蓝瑟翼神 (cy#)	2010	四轮转向系统 / 电子动力转向	√	√	√	√	√	√		
其他	蓝瑟/蓝瑟翼神 (cy#)	2010	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP015	
其他	蓝瑟/蓝瑟翼神 (cy#)	2010	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		
其他	蓝瑟/蓝瑟翼神 (cy#)	2010	空调	√	√	√	√	√	√		
其他	蓝瑟/蓝瑟翼神 (cy#)	2010	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP037, SP008, SP04C, SP04D, SP04E	SP04F, SP04B, SP050, SP051
其他	蓝瑟/蓝瑟翼神 (cy#)	2010	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP021	
其他	蓝瑟/蓝瑟翼神 (cy#)	2010	音响	√	√	√	√	√	√		
其他	蓝瑟/蓝瑟翼神 (cy#)	2010	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP02C, SP02D, SP030, SP016, SP017, SP002, SP00A, SP008	
其他	蓝瑟/蓝瑟翼神 (cy#)	2011	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP035, SP01E, SP00A, SP008	SP04F, SP04B
其他	蓝瑟/蓝瑟翼神 (cy#)	2011	四轮转向系统 / 电子动力转向	√	√	√	√	√	√		
其他	蓝瑟/蓝瑟翼神 (cy#)	2011	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP015	
其他	蓝瑟/蓝瑟翼神 (cy#)	2011	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		
其他	蓝瑟/蓝瑟翼神 (cy#)	2011	空调	√	√	√	√	√	√		
其他	蓝瑟/蓝瑟翼神 (cy#)	2011	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP037, SP008, SP04C, SP04D, SP04E	SP04F, SP04B, SP050, SP051

其他	蓝瑟/蓝瑟翼神 (cy#)	2011	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP041, SP021	
其他	蓝瑟/蓝瑟翼神 (cy#)	2011	音响	√	√	√	√	√	√		
其他	蓝瑟/蓝瑟翼神 (cy#)	2011	lin	√	√	√	√			SP038	
其他	蓝瑟/蓝瑟翼神 (cy#)	2011	lin	√	√	√	√				
其他	蓝瑟/蓝瑟翼神 (cy#)	2011	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP02C, SP02D, SP030, SP016, SP017, SP002, SP00A, SP008	
其他	蓝瑟/蓝瑟翼神 (cy#)	2008	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	√	√	SP035, SP041	
其他	蓝瑟/蓝瑟翼神 (cy#)	2009	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	√	√	SP035, SP041	
其他	蓝瑟/蓝瑟翼神 (cy#)	2010	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	√	√	SP035, SP041	
其他	蓝瑟/蓝瑟翼神 (cy#)	2011	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	√	√	SP035, SP041	
其他	蓝瑟/蓝瑟翼神 (cy#)	2012	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP035, SP01E, SP00A, SP008	SP04F, SP04B
其他	蓝瑟/蓝瑟翼神 (cy#)	2012	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	√	√	SP035, SP041	
其他	蓝瑟/蓝瑟翼神 (cy#)	2012	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP015	
其他	蓝瑟/蓝瑟翼神 (cy#)	2012	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		
其他	蓝瑟/蓝瑟翼神 (cy#)	2012	空调	√	√	√	√	√	√		
其他	蓝瑟/蓝瑟翼神 (cy#)	2012	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP037, SP008, SP04C, SP04D, SP04E	SP04F, SP04B, SP050, SP051
其他	蓝瑟/蓝瑟翼神 (cy#)	2012	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP041, SP021	
其他	蓝瑟/蓝瑟翼神 (cy#)	2012	音响	√	√	√	√	√	√		
其他	蓝瑟/蓝瑟翼神 (cy#)	2012	lin	√	√	√	√			SP038	
其他	蓝瑟/蓝瑟翼神 (cy#)	2012	lin	√	√	√	√				
其他	蓝瑟/蓝瑟翼神 (cy#)	2012	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP02C, SP02D, SP030, SP016, SP017, SP002, SP00A, SP008	

其他	蓝瑟/蓝瑟翼神 (cy#)	2013	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP035, SP01E, SP00A, SP008	SP04F, SP04B
其他	蓝瑟/蓝瑟翼神 (cy#)	2013	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	√	√	SP035, SP041	
其他	蓝瑟/蓝瑟翼神 (cy#)	2013	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP015	
其他	蓝瑟/蓝瑟翼神 (cy#)	2013	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		
其他	蓝瑟/蓝瑟翼神 (cy#)	2013	空调	√	√	√	√	√	√		
其他	蓝瑟/蓝瑟翼神 (cy#)	2013	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP037, SP008, SP04C, SP04D, SP04E	SP04F, SP04B, SP050, SP051
其他	蓝瑟/蓝瑟翼神 (cy#)	2013	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP041, SP021	
其他	蓝瑟/蓝瑟翼神 (cy#)	2013	lin	√	√	√	√			SP038	
其他	蓝瑟/蓝瑟翼神 (cy#)	2013	lin	√	√	√	√				
其他	蓝瑟/蓝瑟翼神 (cy#)	2013	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP02C, SP02D, SP030, SP016, SP017, SP002, SP00A, SP008	
其他	蓝瑟/蓝瑟翼神 (cy#)	2014	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP035, SP01E, SP00A, SP008	SP04F, SP04B
其他	蓝瑟/蓝瑟翼神 (cy#)	2014	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	√	√	SP035, SP041	
其他	蓝瑟/蓝瑟翼神 (cy#)	2014	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP015	
其他	蓝瑟/蓝瑟翼神 (cy#)	2014	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		
其他	蓝瑟/蓝瑟翼神 (cy#)	2014	空调	√	√	√	√	√	√		
其他	蓝瑟/蓝瑟翼神 (cy#)	2014	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP037, SP008, SP04C, SP04D, SP04E	SP04F, SP04B, SP050, SP051
其他	蓝瑟/蓝瑟翼神 (cy#)	2014	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP041, SP021	
其他	蓝瑟/蓝瑟翼神 (cy#)	2014	转向角传感器	√	√	√	√		√	SP03A	
其他	蓝瑟/蓝瑟翼神 (cy#)	2014	lin	√	√	√	√			SP038	
其他	蓝瑟/蓝瑟翼神 (cy#)	2014	lin	√	√	√	√				

其他	蓝瑟/蓝瑟翼神(cy#)	2014	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP02D, SP02A, SP03F, SP010, SP016, SP017, SP00A, SP008	
其他	蓝瑟/蓝瑟翼神(cy#)	2014	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP02C, SP02D, SP030, SP016, SP017, SP002, SP00A, SP008	
其他	蓝瑟/蓝瑟翼神(cy#)	2014	空气流量传感器/空气滤清器/调平	√	√	√	√	√	√		
其他	蓝瑟/蓝瑟翼神(cy#)	2015	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP035, SP01E, SP00A, SP008	SP04F, SP04B
其他	蓝瑟/蓝瑟翼神(cy#)	2015	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合变速箱	√	√	√	√	√	√	SP035, SP041	
其他	蓝瑟/蓝瑟翼神(cy#)	2015	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP015	
其他	蓝瑟/蓝瑟翼神(cy#)	2015	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		
其他	蓝瑟/蓝瑟翼神(cy#)	2015	空调	√	√	√	√	√	√		
其他	蓝瑟/蓝瑟翼神(cy#)	2015	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP037, SP008, SP04C, SP04D, SP04E	SP04F, SP04B, SP050, SP051
其他	蓝瑟/蓝瑟翼神(cy#)	2015	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP041, SP021	
其他	蓝瑟/蓝瑟翼神(cy#)	2015	转向角传感器	√	√	√	√		√	SP03A	
其他	蓝瑟/蓝瑟翼神(cy#)	2015	lin	√	√	√	√			SP038	
其他	蓝瑟/蓝瑟翼神(cy#)	2015	lin	√	√	√	√				
其他	蓝瑟/蓝瑟翼神(cy#)	2015	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP02D, SP02A, SP03F, SP010, SP016, SP017, SP00A, SP008	
其他	蓝瑟/蓝瑟翼神(cy#)	2015	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP02C, SP02D, SP030, SP016, SP017, SP002, SP00A, SP008	
其他	蓝瑟/蓝瑟翼神(cy#)	2015	空气流量传感器/空气滤清器/调平	√	√	√	√	√	√		
其他	蓝瑟/蓝瑟翼神(cy#)	2017	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP035, SP01E, SP00A, SP008	SP04F, SP04B

其他	蓝瑟/蓝瑟翼神(cy#)	2017	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	√	√	SP035, SP041	
其他	蓝瑟/蓝瑟翼神(cy#)	2017	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP015	
其他	蓝瑟/蓝瑟翼神(cy#)	2017	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		
其他	蓝瑟/蓝瑟翼神(cy#)	2017	空调	√	√	√	√	√	√		
其他	蓝瑟/蓝瑟翼神(cy#)	2017	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP037, SP008, SP04C, SP04D, SP04E	SP04F, SP04B, SP050, SP051
其他	蓝瑟/蓝瑟翼神(cy#)	2017	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP041, SP021	
其他	蓝瑟/蓝瑟翼神(cy#)	2017	lin	√	√	√	√			SP038	
其他	蓝瑟/蓝瑟翼神(cy#)	2017	lin	√	√	√	√				
其他	蓝瑟/蓝瑟翼神(cy#)	2017	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP02D, SP02A, SP03F, SP010, SP016, SP017, SP00A, SP008	
其他	蓝瑟/蓝瑟翼神(cy#)	2017	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP02C, SP02D, SP030, SP016, SP017, SP002, SP00A, SP008	
其他	蓝瑟/蓝瑟翼神(cy#)	2008	转向角传感器	√	√	√	√		√	SP03A	
其他	蓝瑟/蓝瑟翼神(cy#)	2008	lin	√	√	√	√			SP038	
其他	蓝瑟/蓝瑟翼神(cy#)	2008	lin	√	√	√	√				
其他	蓝瑟/蓝瑟翼神(cy#)	2008	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP02D, SP02A, SP03F, SP010, SP016, SP017, SP00A, SP008	
其他	蓝瑟/蓝瑟翼神(cy#)	2008	空气流量传感器/空气滤清器/调平	√	√	√	√	√	√		
其他	蓝瑟/蓝瑟翼神(cy#)	2009	转向角传感器	√	√	√	√		√	SP03A	
其他	蓝瑟/蓝瑟翼神(cy#)	2009	lin	√	√	√	√			SP038	
其他	蓝瑟/蓝瑟翼神(cy#)	2009	lin	√	√	√	√				

其他	蓝瑟/蓝瑟翼神(cy#)	2009	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP02D, SP02A, SP03F, SP010, SP016, SP017, SP00A, SP008	
其他	蓝瑟/蓝瑟翼神(cy#)	2009	空气流量传感器/空气滤清器/调平	√	√	√	√	√	√		
其他	蓝瑟/蓝瑟翼神(cy#)	2010	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP041, SP021	
其他	蓝瑟/蓝瑟翼神(cy#)	2010	转向角传感器	√	√	√	√		√	SP03A	
其他	蓝瑟/蓝瑟翼神(cy#)	2010	lin	√	√	√	√			SP038	
其他	蓝瑟/蓝瑟翼神(cy#)	2010	lin	√	√	√	√				
其他	蓝瑟/蓝瑟翼神(cy#)	2010	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP02D, SP02A, SP03F, SP010, SP016, SP017, SP00A, SP008	
其他	蓝瑟/蓝瑟翼神(cy#)	2010	空气流量传感器/空气滤清器/调平	√	√	√	√	√	√		
其他	蓝瑟/蓝瑟翼神(cy#)	2011	转向角传感器	√	√	√	√		√	SP03A	
其他	蓝瑟/蓝瑟翼神(cy#)	2011	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP02D, SP02A, SP03F, SP010, SP016, SP017, SP00A, SP008	
其他	蓝瑟/蓝瑟翼神(cy#)	2011	空气流量传感器/空气滤清器/调平	√	√	√	√	√	√		
其他	蓝瑟/蓝瑟翼神(cy#)	2012	转向角传感器	√	√	√	√		√	SP03A	
其他	蓝瑟/蓝瑟翼神(cy#)	2012	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP02D, SP02A, SP03F, SP010, SP016, SP017, SP00A, SP008	
其他	蓝瑟/蓝瑟翼神(cy#)	2012	空气流量传感器/空气滤清器/调平	√	√	√	√	√	√		
其他	蓝瑟/蓝瑟翼神(cy#)	2013	转向角传感器	√	√	√	√		√	SP03A	
其他	蓝瑟/蓝瑟翼神(cy#)	2013	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP02D, SP02A, SP03F, SP010, SP016, SP017, SP00A, SP008	
其他	蓝瑟/蓝瑟翼神(cy#)	2013	空气流量传感器/空气滤清器/调平	√	√	√	√	√	√		
其他	蓝瑟/蓝瑟翼神(cy#)	2016	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP035, SP01E, SP00A, SP008	SP04F, SP04B
其他	蓝瑟/蓝瑟翼神(cy#)	2016	自动巡航	√	√	√	√		√		

其他	蓝瑟/蓝瑟翼神 (cy#)	2012	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP021	
其他	蓝瑟/蓝瑟翼神 (cy#)	2013	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP021	
其他	蓝瑟/蓝瑟翼神 (cy#)	2014	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP021	
其他	蓝瑟/蓝瑟翼神 (cy#)	2015	自动巡航	√	√	√	√		√		
其他	蓝瑟/蓝瑟翼神 (cy#)	2015	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP021	
其他	蓝瑟/蓝瑟翼神 (cy#)	2009	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合 变速箱	√	√	√	√	√	√	SP015, SP011, SP014	
其他	蓝瑟/蓝瑟翼神 (cy#)	2010	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合 变速箱	√	√	√	√	√	√	SP015, SP011, SP014	
其他	蓝瑟/蓝瑟翼神 (cy#)	2010	自动巡航	√	√	√	√		√		
其他	蓝瑟/蓝瑟翼神 (cy#)	2011	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合 变速箱	√	√	√	√	√	√	SP015, SP011, SP014	
其他	蓝瑟/蓝瑟翼神 (cy#)	2011	自动巡航	√	√	√	√		√		
其他	蓝瑟/蓝瑟翼神 (cy#)	2013	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合 变速箱	√	√	√	√	√	√	SP015, SP011, SP014	
其他	蓝瑟/蓝瑟翼神 (cy#)	2013	自动巡航	√	√	√	√		√		
其他	蓝瑟/蓝瑟翼神 (cy#)	2012	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合 变速箱	√	√	√	√	√	√	SP015, SP011, SP014	
其他	蓝瑟/蓝瑟翼神 (cy#)	2015	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合 变速箱	√	√	√	√	√	√	SP015, SP011, SP014	
其他	蓝瑟/蓝瑟翼神 (cy#)	2008	自动巡航	√	√	√	√		√		
其他	蓝瑟/蓝瑟翼神 (cy#)	2011	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动 稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP03B	
其他	蓝瑟/蓝瑟翼神 (cy#)	2012	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动 稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP03B	
其他	蓝瑟/蓝瑟翼神 (cy#)	2013	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动 稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP03B	
其他	蓝瑟/蓝瑟翼神 (cy#)	2014	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动 稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP03B	
其他	蓝瑟/蓝瑟翼神 (cy#)	2012	自动巡航	√	√	√	√		√		
其他	蓝瑟/蓝瑟翼神 (cy#)	2015	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动 稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP03B	
其他	蓝瑟/蓝瑟翼神 (cy#)	2016	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP021	
其他	蓝瑟/蓝瑟翼神 (cy#)	2009	自动巡航	√	√	√	√		√		

其他	蓝瑟/蓝瑟翼神 (cy#)	2009	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP041, SP021	
其他	蓝瑟/蓝瑟翼神 (cy#)	2016	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP03B	
其他	蓝瑟/蓝瑟翼神 (cy#)	2010	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√		
其他	蓝瑟/蓝瑟翼神 (cy#)	2010	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP03B	
其他	蓝瑟/蓝瑟翼神 (cy#)	2010	音响导航显示屏	√	√	√	√	√	√		
其他	蓝瑟/蓝瑟翼神 (cy#)	2010	免提电话模块	√	√	√	√	√	√		
其他	蓝瑟/蓝瑟翼神 (cy#)	2017	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP03B	
其他	蓝瑟/蓝瑟翼神 (cy#)	2017	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP044, SP043, SP02C, SP02D, SP030, SP016, SP017, SP002, SP045, SP00A, SP008	
其他	蓝瑟/蓝瑟翼神 (cy#)	2009	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP01B, SP035, SP01E, SP042, SP036, SP01A, SP00A, SP008	SP04F, SP04B
其他	蓝瑟/蓝瑟翼神 (cy#)	2009	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	√	√	SP008, SP00A	
其他	蓝瑟/蓝瑟翼神 (cy#)	2009	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP03B	
其他	蓝瑟/蓝瑟翼神 (cy#)	2009	主动偏航控制系统/主动中央差速器	√	√	√	√	√	√	SP03B, SP003, SP041	
其他	蓝瑟/蓝瑟翼神 (cy#)	2009	音响导航显示屏	√	√	√	√	√	√		
其他	蓝瑟/蓝瑟翼神 (cy#)	2009	免提电话模块	√	√	√	√	√	√		
其他	蓝瑟/蓝瑟翼神 (cy#)	2009	换挡杆	√	√	√	√	√	√		

其他	蓝瑟/蓝瑟翼神(cy#)	2010	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP01B, SP035, SP01E, SP042, SP036, SP01A, SP00A, SP008	
其他	蓝瑟/蓝瑟翼神(cy#)	2010	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器 变速箱	√	√	√	√	√	√	SP008, SP00A	
其他	蓝瑟/蓝瑟翼神(cy#)	2010	主动偏航控制系统/主动中央差速器	√	√	√	√	√	√	SP03B, SP003, SP041	
其他	蓝瑟/蓝瑟翼神(cy#)	2010	换挡杆	√	√	√	√	√	√		
其他	蓝瑟/蓝瑟翼神(cy#)	2011	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器 变速箱	√	√	√	√	√	√	SP008, SP00A	
其他	蓝瑟/蓝瑟翼神(cy#)	2011	主动偏航控制系统/主动中央差速器	√	√	√	√	√	√	SP03B, SP003, SP041	
其他	蓝瑟/蓝瑟翼神(cy#)	2011	音响导航显示屏	√	√	√	√	√	√		
其他	蓝瑟/蓝瑟翼神(cy#)	2011	换挡杆	√	√	√	√	√	√		
其他	蓝瑟/蓝瑟翼神(cy#)	2012	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器 变速箱	√	√	√	√	√	√	SP008, SP00A	
其他	蓝瑟/蓝瑟翼神(cy#)	2012	主动偏航控制系统/主动中央差速器	√	√	√	√	√	√	SP03B, SP003, SP041	
其他	蓝瑟/蓝瑟翼神(cy#)	2012	音响导航显示屏	√	√	√	√	√	√		
其他	蓝瑟/蓝瑟翼神(cy#)	2012	换挡杆	√	√	√	√	√	√		
其他	蓝瑟/蓝瑟翼神(cy#)	2012	角传感器/后传感器	√	√	√	√	√	√		
其他	蓝瑟/蓝瑟翼神(cy#)	2013	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器 变速箱	√	√	√	√	√	√	SP008, SP00A	
其他	蓝瑟/蓝瑟翼神(cy#)	2013	主动偏航控制系统/主动中央差速器	√	√	√	√	√	√	SP03B, SP003, SP041	
其他	蓝瑟/蓝瑟翼神(cy#)	2013	换挡杆	√	√	√	√	√	√		
其他	蓝瑟/蓝瑟翼神(cy#)	2013	角传感器/后传感器	√	√	√	√	√	√		
其他	蓝瑟/蓝瑟翼神(cy#)	2014	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器 变速箱	√	√	√	√	√	√	SP008, SP00A	
其他	蓝瑟/蓝瑟翼神(cy#)	2014	主动偏航控制系统/主动中央差速器	√	√	√	√	√	√	SP03B, SP003, SP041	
其他	蓝瑟/蓝瑟翼神(cy#)	2014	换挡杆	√	√	√	√	√	√		

其他	蓝瑟/蓝瑟翼神 (cy#)	2014	角传感器/后传感器	√	√	√	√	√	√		
其他	蓝瑟/蓝瑟翼神 (cy#)	2015	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合变速箱	√	√	√	√	√	√	SP008, SP00A	
其他	蓝瑟/蓝瑟翼神 (cy#)	2015	主动偏航控制系统/主动中央差速器	√	√	√	√	√	√	SP03B, SP003, SP041	
其他	蓝瑟/蓝瑟翼神 (cy#)	2015	换挡杆	√	√	√	√	√	√		
其他	蓝瑟/蓝瑟翼神 (cy#)	2015	角传感器/后传感器	√	√	√	√	√	√		
其他	蓝瑟/蓝瑟翼神 (cy#)	2008	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP03B	
其他	蓝瑟/蓝瑟翼神 (cy#)	2008	音响导航显示屏	√	√	√	√	√	√		
其他	蓝瑟/蓝瑟翼神 (cy#)	2008	免提电话模块	√	√	√	√	√	√		
其他	蓝瑟/蓝瑟翼神 (cy#)	2009	乘员分类监视器	√	√	√	√	√	√	SP049	
其他	蓝瑟/蓝瑟翼神 (cy#)	2010	乘员分类监视器	√	√	√	√	√	√	SP049	
其他	蓝瑟/蓝瑟翼神 (cy#)	2011	乘员分类监视器	√	√	√	√	√	√	SP049	
其他	蓝瑟/蓝瑟翼神 (cy#)	2012	四轮转向系统 / 电子动力转向	√	√	√	√	√	√		
其他	蓝瑟/蓝瑟翼神 (cy#)	2012	乘员分类监视器	√	√	√	√	√	√	SP049	
其他	蓝瑟/蓝瑟翼神 (cy#)	2013	四轮转向系统 / 电子动力转向	√	√	√	√	√	√		
其他	蓝瑟/蓝瑟翼神 (cy#)	2013	音响	√	√	√	√	√	√		
其他	蓝瑟/蓝瑟翼神 (cy#)	2013	乘员分类监视器	√	√	√	√	√	√	SP049	
其他	蓝瑟/蓝瑟翼神 (cy#)	2014	四轮转向系统 / 电子动力转向	√	√	√	√	√	√		
其他	蓝瑟/蓝瑟翼神 (cy#)	2015	四轮转向系统 / 电子动力转向	√	√	√	√	√	√		
其他	蓝瑟/蓝瑟翼神 (cy#)	2016	四轮转向系统 / 电子动力转向	√	√	√	√	√	√		
其他	蓝瑟/蓝瑟翼神 (cy#)	2016	角传感器/后传感器	√	√	√	√	√	√		
其他	蓝瑟/蓝瑟翼神 (cy#)	2017	四轮转向系统 / 电子动力转向	√	√	√	√	√	√		
其他	蓝瑟/蓝瑟翼神 (cy#)	2017	角传感器/后传感器	√	√	√	√	√	√		
其他	蓝瑟/蓝瑟翼神 (cy#)	2016	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合变速箱	√	√	√	√	√	√	SP039, SP015, SP011, SP014, SP006	

其他	蓝瑟/蓝瑟翼神 (cy#)	2017	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合变速箱	√	√	√	√	√	√	SP039, SP015, SP011, SP014, SP006	
其他	蓝瑟/蓝瑟翼神 (cy#)	2013	4 轮驱动	√	√	√	√	√	√	SP041	
其他	蓝瑟/蓝瑟翼神 (cy#)	2014	4 轮驱动	√	√	√	√	√	√	SP041	
其他	蓝瑟翼豪陆神	2009	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP01B, SP035, SP01E, SP042, SP036, SP01A,	SP04F, SP04B, SP050, SP051
其他	蓝瑟翼豪陆神	2009	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP015	
其他	蓝瑟翼豪陆神	2009	主动偏航控制系统/主动中央差速器	√	√	√	√	√	√	SP03B, SP003, SP041	
其他	蓝瑟翼豪陆神	2009	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		
其他	蓝瑟翼豪陆神	2009	空调	√	√	√	√	√	√		
其他	蓝瑟翼豪陆神	2009	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP037, SP008, SP04C, SP04D, SP04E	SP04F, SP04B, SP050, SP051
其他	蓝瑟翼豪陆神	2009	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP021	
其他	蓝瑟翼豪陆神	2009	转向角传感器	√	√	√	√		√	SP03A	
其他	蓝瑟翼豪陆神	2009	lin	√	√	√	√			SP038	
其他	蓝瑟翼豪陆神	2009	lin	√	√	√	√				
其他	蓝瑟翼豪陆神	2009	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP02C, SP02D, SP030, SP016, SP017, SP002, SP00A, SP008	
其他	蓝瑟翼豪陆神	2010	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP01B, SP035, SP01E, SP042, SP036, SP01A,	SP04F, SP04B, SP050, SP051
其他	蓝瑟翼豪陆神	2010	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP015	
其他	蓝瑟翼豪陆神	2010	主动偏航控制系统/主动中央差速器	√	√	√	√	√	√	SP03B, SP003, SP041	
其他	蓝瑟翼豪陆神	2010	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		
其他	蓝瑟翼豪陆神	2010	空调	√	√	√	√	√	√		
其他	蓝瑟翼豪陆神	2010	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP037, SP008, SP04C, SP04D, SP04E	SP04F, SP04B, SP050, SP051

其他	蓝瑟翼豪陆神	2010	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP041, SP021	
其他	蓝瑟翼豪陆神	2010	转向角传感器	√	√	√	√		√	SP03A	
其他	蓝瑟翼豪陆神	2010	lin	√	√	√	√			SP038	
其他	蓝瑟翼豪陆神	2010	lin	√	√	√	√				
其他	蓝瑟翼豪陆神	2010	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP02C, SP02D, SP030, SP016, SP017, SP002,	
其他	蓝瑟翼豪陆神	2011	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP035, SP01E, SP00A, SP008	SP04F, SP04B
其他	蓝瑟翼豪陆神	2011	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP015	
其他	蓝瑟翼豪陆神	2011	主动偏航控制系统/主动中央差速器	√	√	√	√	√	√	SP03B, SP003, SP041	
其他	蓝瑟翼豪陆神	2011	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		
其他	蓝瑟翼豪陆神	2011	空调	√	√	√	√	√	√		
其他	蓝瑟翼豪陆神	2011	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP037, SP008, SP04C, SP04D, SP04E	SP04F, SP04B, SP050, SP051
其他	蓝瑟翼豪陆神	2011	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP041, SP021	
其他	蓝瑟翼豪陆神	2011	转向角传感器	√	√	√	√		√	SP03A	
其他	蓝瑟翼豪陆神	2011	lin	√	√	√	√			SP038	
其他	蓝瑟翼豪陆神	2011	lin	√	√	√	√				
其他	蓝瑟翼豪陆神	2011	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP02C, SP02D, SP030, SP016, SP017, SP002, SP00A, SP008	
其他	蓝瑟翼豪陆神	2012	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP035, SP01E, SP00A, SP008	SP04F, SP04B
其他	蓝瑟翼豪陆神	2012	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP015	
其他	蓝瑟翼豪陆神	2012	主动偏航控制系统/主动中央差速器	√	√	√	√	√	√	SP03B, SP003, SP041	

其他	蓝瑟翼豪陆神	2012	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		
其他	蓝瑟翼豪陆神	2012	空调	√	√	√	√	√	√		
其他	蓝瑟翼豪陆神	2012	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP037, SP008, SP04C, SP04D, SP04E	SP04F, SP04B , SP050, SP05 1
其他	蓝瑟翼豪陆神	2012	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP041, SP021	
其他	蓝瑟翼豪陆神	2012	转向角传感器	√	√	√	√		√	SP03A	
其他	蓝瑟翼豪陆神	2012	lin	√	√	√	√			SP038	
其他	蓝瑟翼豪陆神	2012	lin	√	√	√	√				
其他	蓝瑟翼豪陆神	2012	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP02C, SP02D, SP030, SP016, SP017, SP002, SP00A, SP008	
其他	蓝瑟翼豪陆神	2013	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP035, SP01E, SP00A, SP008	SP04F, SP04B
其他	蓝瑟翼豪陆神	2013	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP015	
其他	蓝瑟翼豪陆神	2013	主动偏航控制系统/主动中央差速器	√	√	√	√	√	√	SP03B, SP003, SP041	
其他	蓝瑟翼豪陆神	2013	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		
其他	蓝瑟翼豪陆神	2013	空调	√	√	√	√	√	√		
其他	蓝瑟翼豪陆神	2013	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP037, SP008, SP04C, SP04D, SP04E	SP04F, SP04B , SP050, SP05 1
其他	蓝瑟翼豪陆神	2013	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP041, SP021	
其他	蓝瑟翼豪陆神	2013	转向角传感器	√	√	√	√		√	SP03A	
其他	蓝瑟翼豪陆神	2013	lin	√	√	√	√			SP038	
其他	蓝瑟翼豪陆神	2013	lin	√	√	√	√				
其他	蓝瑟翼豪陆神	2013	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP02C, SP02D, SP030, SP016, SP017, SP002, SP00A, SP008	
其他	蓝瑟翼豪陆神	2014	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP035, SP01E, SP00A, SP008	SP04F, SP04B

其他	蓝瑟翼豪陆神	2014	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP015	
其他	蓝瑟翼豪陆神	2014	主动偏航控制系统/主动中央差速器	√	√	√	√	√	√	SP03B, SP003, SP041	
其他	蓝瑟翼豪陆神	2014	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		
其他	蓝瑟翼豪陆神	2014	空调	√	√	√	√	√	√		
其他	蓝瑟翼豪陆神	2014	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP037, SP008, SP04C, SP04D, SP04E	SP04F, SP04B, SP050, SP051
其他	蓝瑟翼豪陆神	2014	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP041, SP021	
其他	蓝瑟翼豪陆神	2014	转向角传感器	√	√	√	√		√	SP03A	
其他	蓝瑟翼豪陆神	2014	lin	√	√	√	√			SP038	
其他	蓝瑟翼豪陆神	2014	lin	√	√	√	√				
其他	蓝瑟翼豪陆神	2014	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP02C, SP02D, SP030, SP016, SP017, SP002, SP00A, SP008	
其他	蓝瑟翼豪陆神	2015	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP035, SP01E, SP00A, SP008	SP04F, SP04B
其他	蓝瑟翼豪陆神	2015	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP015	
其他	蓝瑟翼豪陆神	2015	主动偏航控制系统/主动中央差速器	√	√	√	√	√	√	SP03B, SP003, SP041	
其他	蓝瑟翼豪陆神	2015	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		
其他	蓝瑟翼豪陆神	2015	空调	√	√	√	√	√	√		
其他	蓝瑟翼豪陆神	2015	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP037, SP008, SP04C, SP04D, SP04E	SP04F, SP04B, SP050, SP051
其他	蓝瑟翼豪陆神	2015	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP041, SP021	
其他	蓝瑟翼豪陆神	2015	转向角传感器	√	√	√	√		√	SP03A	
其他	蓝瑟翼豪陆神	2015	lin	√	√	√	√			SP038	
其他	蓝瑟翼豪陆神	2015	lin	√	√	√	√				

其他	蓝瑟翼豪陆神	2015	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP02C, SP02D, SP030, SP016, SP017, SP002, SP00A, SP008	
其他	蓝瑟翼豪陆神	2009	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合变速箱	√	√	√	√	√	√	SP008, SP00A	SP04F, SP04B
其他	蓝瑟翼豪陆神	2009	自动巡航	√	√	√	√		√		
其他	蓝瑟翼豪陆神	2009	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP015, SP03B, SP046	
其他	蓝瑟翼豪陆神	2009	音响	√	√	√	√	√	√		
其他	蓝瑟翼豪陆神	2009	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP02D, SP02A, SP03F, SP010, SP016, SP017, SP00A, SP008	
其他	蓝瑟翼豪陆神	2009	空气流量传感器/空气滤清器/调平	√	√	√	√	√	√		
其他	蓝瑟翼豪陆神	2009	换挡杆	√	√	√	√	√	√		
其他	蓝瑟翼豪陆神	2010	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合变速箱	√	√	√	√	√	√	SP008, SP00A	SP04F, SP04B
其他	蓝瑟翼豪陆神	2010	自动巡航	√	√	√	√		√		
其他	蓝瑟翼豪陆神	2010	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP015, SP03B, SP046	
其他	蓝瑟翼豪陆神	2010	音响	√	√	√	√	√	√		
其他	蓝瑟翼豪陆神	2010	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP02D, SP02A, SP03F, SP010, SP016, SP017, SP00A, SP008	
其他	蓝瑟翼豪陆神	2010	空气流量传感器/空气滤清器/调平	√	√	√	√	√	√		
其他	蓝瑟翼豪陆神	2010	换挡杆	√	√	√	√	√	√		
其他	蓝瑟翼豪陆神	2011	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合变速箱	√	√	√	√	√	√	SP008, SP00A	SP04F, SP04B
其他	蓝瑟翼豪陆神	2011	自动巡航	√	√	√	√		√		
其他	蓝瑟翼豪陆神	2011	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP015, SP03B, SP046	
其他	蓝瑟翼豪陆神	2011	音响	√	√	√	√	√	√		

其他	蓝瑟翼豪陆神	2011	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP02D, SP02A, SP03F, SP010, SP016, SP017, SP00A, SP008	
其他	蓝瑟翼豪陆神	2011	空气流量传感器/空气滤清器/调平	√	√	√	√	√	√		
其他	蓝瑟翼豪陆神	2011	换挡杆	√	√	√	√	√	√		
其他	蓝瑟翼豪陆神	2012	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合变速箱	√	√	√	√	√	√	SP008, SP00A	SP04F, SP04B
其他	蓝瑟翼豪陆神	2012	自动巡航	√	√	√	√		√		
其他	蓝瑟翼豪陆神	2012	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP015, SP03B, SP046	
其他	蓝瑟翼豪陆神	2012	音响	√	√	√	√	√	√		
其他	蓝瑟翼豪陆神	2012	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP02D, SP02A, SP03F, SP010, SP016, SP017, SP00A, SP008	
其他	蓝瑟翼豪陆神	2012	空气流量传感器/空气滤清器/调平	√	√	√	√	√	√		
其他	蓝瑟翼豪陆神	2012	换挡杆	√	√	√	√	√	√		
其他	蓝瑟翼豪陆神	2013	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合变速箱	√	√	√	√	√	√	SP008, SP00A	SP04F, SP04B
其他	蓝瑟翼豪陆神	2013	自动巡航	√	√	√	√		√		
其他	蓝瑟翼豪陆神	2013	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP015, SP03B, SP046	
其他	蓝瑟翼豪陆神	2013	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP02D, SP02A, SP03F, SP010, SP016, SP017, SP00A, SP008	
其他	蓝瑟翼豪陆神	2013	空气流量传感器/空气滤清器/调平	√	√	√	√	√	√		
其他	蓝瑟翼豪陆神	2013	换挡杆	√	√	√	√	√	√		
其他	蓝瑟翼豪陆神	2009	音响导航显示屏	√	√	√	√	√	√		
其他	蓝瑟翼豪陆神	2009	免提电话模块	√	√	√	√	√	√		
其他	蓝瑟翼豪陆神	2010	音响导航显示屏	√	√	√	√	√	√		
其他	蓝瑟翼豪陆神	2010	免提电话模块	√	√	√	√	√	√		
其他	蓝瑟翼豪陆神	2011	音响导航显示屏	√	√	√	√	√	√		

其他	蓝瑟翼豪陆神	2012	音响导航显示屏	√	√	√	√	√	√		
其他	蓝瑟翼豪陆神	2014	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	√	√	SP008, SP00A	SP04F, SP04B
其他	蓝瑟翼豪陆神	2014	自动巡航	√	√	√	√		√		
其他	蓝瑟翼豪陆神	2014	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP015, SP03B, SP046	
其他	蓝瑟翼豪陆神	2014	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP02D, SP02A, SP03F, SP010, SP016, SP017, SP00A, SP008	
其他	蓝瑟翼豪陆神	2014	空气流量传感器/空气滤清器/调平	√	√	√	√	√	√		
其他	蓝瑟翼豪陆神	2014	换挡杆	√	√	√	√	√	√		
其他	蓝瑟翼豪陆神	2015	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	√	√	SP008, SP00A	SP04F, SP04B
其他	蓝瑟翼豪陆神	2015	自动巡航	√	√	√	√		√		
其他	蓝瑟翼豪陆神	2015	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP015, SP03B, SP046	
其他	蓝瑟翼豪陆神	2015	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP02D, SP02A, SP03F, SP010, SP016, SP017, SP00A, SP008	
其他	蓝瑟翼豪陆神	2015	空气流量传感器/空气滤清器/调平	√	√	√	√	√	√		
其他	蓝瑟翼豪陆神	2015	换挡杆	√	√	√	√	√	√		
其他	蓝瑟翼豪陆神	2009	乘员分类监视器	√	√	√	√	√	√	SP049	
其他	蓝瑟翼豪陆神	2010	乘员分类监视器	√	√	√	√	√	√	SP049	
其他	蓝瑟翼豪陆神	2011	乘员分类监视器	√	√	√	√	√	√	SP049	
其他	蓝瑟翼豪陆神	2012	乘员分类监视器	√	√	√	√	√	√	SP049	
其他	蓝瑟翼豪陆神	2013	音响	√	√	√	√	√	√		
其他	蓝瑟翼豪陆神	2013	乘员分类监视器	√	√	√	√	√	√	SP049	
其他	蓝瑟翼豪陆神	2014	乘员分类监视器	√	√	√	√	√	√	SP049	
其他	蓝瑟五门掀背版	2015	空气流量传感器/空气滤清器/调平	√	√	√	√	√	√		
其他	蓝瑟五门掀背版	2016	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	√	√	SP015, SP011, SP014	

其他	蓝瑟五门掀背版	2017	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	√	√	SP015, SP011, SP014	
其他	君阁	2011	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP035, SP01E, SP036, SP00A, SP008	
其他	君阁	2011	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√		
其他	君阁	2011	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		
其他	君阁	2011	空调	√	√	√	√	√	√		
其他	君阁	2011	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP031, SP032, SP04C, SP04D, SP04E	
其他	君阁	2011	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	√	√		
其他	冒险者	2007	多点式燃油喷射	√	√	√	√	NULL	√		
其他	冒险者	2007	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	NULL	√		
其他	得利卡皮卡	2008	多点式燃油喷射	√	√	√	√	NULL	√		
其他	得利卡皮卡	2014	多点式燃油喷射	√	√	√	√	NULL	√		
其他	i-miev电动车	2009	四轮转向系统 / 电子动力转向	√	√	√	√	√	√		
其他	i-miev电动车	2009	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√		
其他	i-miev电动车	2009	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		
其他	i-miev电动车	2009	空调	√	√	√	√		√		
其他	i-miev电动车	2009	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP031, SP032, SP04C, SP04D, SP04E	SP050, SP051
其他	i-miev电动车	2009	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C	
其他	i-miev电动车	2009	lin	√	√	√	√				
其他	i-miev电动车	2009	无钥匙操作	√	√	√	√	√	√	SP033, SP03F, SP010	
其他	i-miev电动车	2009	微控制器 (can id:564)	√	√	√	√	NULL	√		
其他	i-miev电动车	2009	车载充电器	√	√	√	√	NULL	√		
其他	i-miev电动车	2009	电池管理单元	√	√	√	√	NULL	√		
其他	i-miev电动车	2009	comp&htr	√	√	√	√	NULL	√		

其他	i-miev电动车	2009	ev-电子控制单元	√	√	√	√	√	√		
其他	i-miev电动车	2009	微控制器(can_id:565)	√	√	√	√	NULL	√		
其他	帕杰罗劲畅(kg#, kh#)	2009	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP027, SP027, SP027, SP027, SP027, SP026, SP026, SP026, SP029, SP036, SP041, SP025, SP00A, SP008	
其他	帕杰罗劲畅(kg#, kh#)	2009	晶片防盗装置	√	√	√	√	√	√	SP02E, SP02D, SP018, SP00A, SP008	
其他	帕杰罗劲畅(kg#, kh#)	2009	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器 变速箱	√	√	√	√	√	√	SP035, SP041	
其他	帕杰罗劲畅(kg#, kh#)	2009	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动 稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√		
其他	帕杰罗劲畅(kg#, kh#)	2009	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		
其他	帕杰罗劲畅(kg#, kh#)	2009	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP031, SP032, SP04C, SP04D, SP04E	
其他	帕杰罗劲畅(kg#, kh#)	2009	lin	√	√	√	√				
其他	帕杰罗劲畅(kg#, kh#)	2010	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP027, SP027, SP027, SP027, SP027, SP026, SP026, SP026, SP029, SP036, SP041, SP025, SP00A, SP008	
其他	帕杰罗劲畅(kg#, kh#)	2010	晶片防盗装置	√	√	√	√	√	√	SP02E, SP02D, SP018, SP00A, SP008	
其他	帕杰罗劲畅(kg#, kh#)	2010	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器 变速箱	√	√	√	√	√	√	SP035, SP041	
其他	帕杰罗劲畅(kg#, kh#)	2010	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动 稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√		
其他	帕杰罗劲畅(kg#, kh#)	2010	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		

其他	帕杰罗劲畅 (kg#, kh#)	2010	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP031, SP032, SP04C, SP04D, SP04E	
其他	帕杰罗劲畅 (kg#, kh#)	2010	lin	√	√	√	√				
其他	帕杰罗劲畅 (kg#, kh#)	2009	空调	√	√	√	√	√	√		
其他	帕杰罗劲畅 (kg#, kh#)	2009	显示屏	√	√	√	√	NULL	√		
其他	帕杰罗劲畅 (kg#, kh#)	2010	空调	√	√	√	√	√	√		
其他	帕杰罗劲畅 (kg#, kh#)	2011	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP027, SP027, SP027, SP027, SP026, SP026, SP026, SP029, SP036, SP041, SP025, SP00A, SP008	
其他	帕杰罗劲畅 (kg#, kh#)	2011	晶片防盗装置	√	√	√	√	√	√	SP02E, SP001, SP02D, SP018, SP00A, SP008	
其他	帕杰罗劲畅 (kg#, kh#)	2011	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√		
其他	帕杰罗劲畅 (kg#, kh#)	2011	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		
其他	帕杰罗劲畅 (kg#, kh#)	2011	空调	√	√	√	√	√	√		
其他	帕杰罗劲畅 (kg#, kh#)	2011	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP031, SP032, SP04C, SP04D, SP04E	
其他	帕杰罗劲畅 (kg#, kh#)	2011	显示屏	√	√	√	√	NULL	√		
其他	帕杰罗劲畅 (kg#, kh#)	2011	lin	√	√	√	√				
其他	帕杰罗劲畅 (kg#, kh#)	2012	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP027, SP027, SP027, SP027, SP026, SP026, SP026, SP029, SP036, SP041, SP025, SP00A, SP008	
其他	帕杰罗劲畅 (kg#, kh#)	2012	晶片防盗装置	√	√	√	√	√	√	SP02E, SP001, SP02D, SP018, SP00A, SP008	
其他	帕杰罗劲畅 (kg#, kh#)	2012	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√		

其他	帕杰罗劲畅 (kg#, kh#)	2012	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		
其他	帕杰罗劲畅 (kg#, kh#)	2012	空调	√	√	√	√	√	√		
其他	帕杰罗劲畅 (kg#, kh#)	2012	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP031, SP032, SP04C, SP04D, SP04E	
其他	帕杰罗劲畅 (kg#, kh#)	2012	显示屏	√	√	√	√	NULL	√		
其他	帕杰罗劲畅 (kg#, kh#)	2012	lin	√	√	√	√				
其他	帕杰罗劲畅 (kg#, kh#)	2013	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP027, SP027, SP027, SP027, SP027, SP026, SP026, SP026, SP029, SP036, SP041, SP025, SP00A, SP008	
其他	帕杰罗劲畅 (kg#, kh#)	2013	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP027, SP027, SP027, SP027, SP027, SP026, SP026, SP026, SP029, SP012, SP036, SP041, SP025, SP00A, SP008	
其他	帕杰罗劲畅 (kg#, kh#)	2013	晶片防盗装置	√	√	√	√	√	√	SP02E, SP001, SP02D, SP018, SP00A, SP008	
其他	帕杰罗劲畅 (kg#, kh#)	2013	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动 稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√		
其他	帕杰罗劲畅 (kg#, kh#)	2013	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		
其他	帕杰罗劲畅 (kg#, kh#)	2013	空调	√	√	√	√	√	√		
其他	帕杰罗劲畅 (kg#, kh#)	2013	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP031, SP032, SP04C, SP04D, SP04E	
其他	帕杰罗劲畅 (kg#, kh#)	2013	显示屏	√	√	√	√	NULL	√		
其他	帕杰罗劲畅 (kg#, kh#)	2013	lin	√	√	√	√				

其他	帕杰罗劲畅 (kg#, kh#)	2014	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP027, SP027, SP027, SP027, SP026, SP026, SP029, SP036, SP041, SP025, SP00A, SP008	
其他	帕杰罗劲畅 (kg#, kh#)	2014	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP027, SP027, SP027, SP027, SP027, SP026, SP026, SP026, SP029, SP012, SP036, SP041, SP025, SP00A, SP008	
其他	帕杰罗劲畅 (kg#, kh#)	2014	晶片防盗装置	√	√	√	√	√	√	SP02E, SP001, SP02D, SP018, SP00A, SP008	
其他	帕杰罗劲畅 (kg#, kh#)	2014	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√		
其他	帕杰罗劲畅 (kg#, kh#)	2014	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		
其他	帕杰罗劲畅 (kg#, kh#)	2014	空调	√	√	√	√	√	√		
其他	帕杰罗劲畅 (kg#, kh#)	2014	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP031, SP032, SP04C, SP04D, SP04E	
其他	帕杰罗劲畅 (kg#, kh#)	2014	显示屏	√	√	√	√	NULL	√		
其他	帕杰罗劲畅 (kg#, kh#)	2014	lin	√	√	√	√				
其他	帕杰罗劲畅 (kg#, kh#)	2010	显示屏	√	√	√	√	NULL	√		
其他	帕杰罗劲畅 (kg#, kh#)	2011	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	√	√	SP035, SP041	
其他	帕杰罗劲畅 (kg#, kh#)	2012	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	√	√	SP035, SP041	
其他	帕杰罗劲畅 (kg#, kh#)	2013	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	√	√	SP035, SP041	
其他	帕杰罗劲畅 (kg#, kh#)	2014	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	√	√	SP035, SP041	
其他	帕杰罗劲畅 (kg#, kh#)	2014	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP034	

其他	帕杰罗劲畅 (kg#, kh#)	2014	转向角传感器	√	√	√	√		√	SP03A	
其他	帕杰罗劲畅 (kg#, kh#)	2012	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP034	
其他	帕杰罗劲畅 (kg#, kh#)	2012	转向角传感器	√	√	√	√		√	SP03A	
其他	帕杰罗劲畅 (kg#, kh#)	2013	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP034	
其他	帕杰罗劲畅 (kg#, kh#)	2013	转向角传感器	√	√	√	√		√	SP03A	
其他	帕杰罗劲畅 (kg#, kh#)	2011	晶片防盗装置	√	√	√	√	√	√	SP02E, SP02D, SP018, SP00A, SP008	
其他	戈蓝 (dj#, dl#, dm#)	2010	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP03B	
其他	戈蓝 (dj#, dl#, dm#)	2010	转向角传感器	√	√	√	√	NULL	√		
其他	帕杰罗劲畅 (kg#, kh#)	2009	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP034	
其他	帕杰罗劲畅 (kg#, kh#)	2009	转向角传感器	√	√	√	√		√	SP03A	
其他	帕杰罗劲畅 (kg#, kh#)	2010	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP034	
其他	帕杰罗劲畅 (kg#, kh#)	2010	转向角传感器	√	√	√	√		√	SP03A	
其他	帕杰罗劲畅 (kg#, kh#)	2011	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP034	
其他	帕杰罗劲畅 (kg#, kh#)	2011	转向角传感器	√	√	√	√		√	SP03A	
其他	帕杰罗劲畅 (kg#, kh#)	2009	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP035, SP01E, SP036, SP00A, SP008	
其他	帕杰罗劲畅 (kg#, kh#)	2009	自动巡航	√	√	√	√		√		
其他	帕杰罗劲畅 (kg#, kh#)	2010	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP035, SP01E, SP036, SP00A, SP008	
其他	帕杰罗劲畅 (kg#, kh#)	2010	自动巡航	√	√	√	√		√		
其他	帕杰罗劲畅 (kg#, kh#)	2011	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP035, SP01E, SP036, SP00A, SP008	
其他	帕杰罗劲畅 (kg#, kh#)	2011	晶片防盗装置	√	√	√	√	√	√	SP02E, SP001, SP02D, SP018, SP02B, SP00A, SP008	
其他	帕杰罗劲畅 (kg#, kh#)	2011	自动巡航	√	√	√	√		√		

其他	i-miev电动车	2010	lin	√	√	√	√				
其他	i-miev电动车	2010	无钥匙操作	√	√	√	√	√	√	SP033, SP03F, SP010	
其他	i-miev电动车	2010	电池管理单元	√	√	√	√	√	√	SP041, SP00E, SP007	
其他	i-miev电动车	2010	comp&htr	√	√	√	√		√		
其他	i-miev电动车	2010	ev-电子控制单元	√	√	√	√	√	√		
其他	i-miev电动车	2010	车载电脑	√	√	√	√	√	√		
其他	i-miev电动车	2010	微控制器	√	√	√	√	√	√		
其他	i-miev电动车	2010	电池监测单元1	√	√	√	√		√		
其他	i-miev电动车	2010	电池监测单元2	√	√	√	√		√		
其他	i-miev电动车	2010	电池监测单元3	√	√	√	√		√		
其他	i-miev电动车	2010	电池监测单元4	√	√	√	√		√		
其他	i-miev电动车	2010	电池监测单元5	√	√	√	√		√		
其他	i-miev电动车	2010	电池监测单元6	√	√	√	√		√		
其他	i-miev电动车	2010	电池监测单元7	√	√	√	√		√		
其他	i-miev电动车	2010	电池监测单元8	√	√	√	√		√		
其他	i-miev电动车	2010	电池监测单元9	√	√	√	√		√		
其他	i-miev电动车	2010	电池监测单元10	√	√	√	√		√		
其他	i-miev电动车	2010	电池监测单元11	√	√	√	√		√		
其他	i-miev电动车	2010	电池监测单元12	√	√	√	√		√		
其他	i-miev电动车	2011	四轮转向系统 / 电子动力转向	√	√	√	√	√	√		
其他	i-miev电动车	2011	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√		
其他	i-miev电动车	2011	srs-安全气囊	√	√	√	√		√		
其他	i-miev电动车	2011	空调	√	√	√	√		√		
其他	i-miev电动车	2011	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP031, SP032, SP04C, SP04D, SP04E	SP050, SP051
其他	i-miev电动车	2011	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP041	
其他	i-miev电动车	2011	lin	√	√	√	√				
其他	i-miev电动车	2011	无钥匙操作	√	√	√	√	√	√	SP033, SP03F, SP010	

其他	i-miev电动车	2011	电池管理单元	√	√	√	√	√	√	SP041, SP00E, SP007	
其他	i-miev电动车	2011	comp&htr	√	√	√	√		√		
其他	i-miev电动车	2011	ev-电子控制单元	√	√	√	√	√	√		
其他	i-miev电动车	2011	车载电脑	√	√	√	√	√	√		
其他	i-miev电动车	2011	微控制器	√	√	√	√	√	√		
其他	i-miev电动车	2011	电池监测单元1	√	√	√	√		√		
其他	i-miev电动车	2011	电池监测单元2	√	√	√	√		√		
其他	i-miev电动车	2011	电池监测单元3	√	√	√	√		√		
其他	i-miev电动车	2011	电池监测单元4	√	√	√	√		√		
其他	i-miev电动车	2011	电池监测单元5	√	√	√	√		√		
其他	i-miev电动车	2011	电池监测单元6	√	√	√	√		√		
其他	i-miev电动车	2011	电池监测单元7	√	√	√	√		√		
其他	i-miev电动车	2011	电池监测单元8	√	√	√	√		√		
其他	i-miev电动车	2011	电池监测单元9	√	√	√	√		√		
其他	i-miev电动车	2011	电池监测单元10	√	√	√	√		√		
其他	i-miev电动车	2011	电池监测单元11	√	√	√	√		√		
其他	i-miev电动车	2011	电池监测单元12	√	√	√	√		√		
其他	帕杰罗劲畅 (kg#, kh#)	2017	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP035, SP01E, SP036, SP00A, SP008	
其他	帕杰罗劲畅 (kg#, kh#)	2017	晶片防盗装置	√	√	√	√	√	√	SP02E, SP001, SP02D, SP018, SP02B, SP00A, SP008	
其他	帕杰罗劲畅 (kg#, kh#)	2017	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器 变速箱	√	√	√	√	√	√	SP035, SP041	
其他	帕杰罗劲畅 (kg#, kh#)	2017	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动 稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√		
其他	帕杰罗劲畅 (kg#, kh#)	2017	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		
其他	帕杰罗劲畅 (kg#, kh#)	2017	空调	√	√	√	√	√	√		
其他	帕杰罗劲畅 (kg#, kh#)	2017	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP031, SP032, SP04C, SP04D, SP04E	

其他	帕杰罗劲畅 (kg#, kh#)	2015	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP035, SP01E, SP036, SP00A, SP008	
其他	帕杰罗劲畅 (kg#, kh#)	2015	晶片防盗装置	√	√	√	√	√	√	SP02E, SP001, SP02D, SP018, SP02B, SP00A, SP008	
其他	帕杰罗劲畅 (kg#, kh#)	2015	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合 变速箱	√	√	√	√	√	√	SP035, SP041	
其他	帕杰罗劲畅 (kg#, kh#)	2015	自动巡航	√	√	√	√		√		
其他	帕杰罗劲畅 (kg#, kh#)	2015	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动 稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP034	
其他	帕杰罗劲畅 (kg#, kh#)	2015	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		
其他	帕杰罗劲畅 (kg#, kh#)	2015	空调	√	√	√	√	√	√		
其他	帕杰罗劲畅 (kg#, kh#)	2015	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP031, SP032, SP04C, SP04D, SP04E	
其他	帕杰罗劲畅 (kg#, kh#)	2015	显示屏	√	√	√	√	NULL	√		
其他	帕杰罗劲畅 (kg#, kh#)	2015	转向角传感器	√	√	√	√		√	SP03A	
其他	帕杰罗劲畅 (kg#, kh#)	2015	lin	√	√	√	√				
其他	帕杰罗劲畅 (kg#, kh#)	2016	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP035, SP01E, SP036, SP00A, SP008	
其他	帕杰罗劲畅 (kg#, kh#)	2016	晶片防盗装置	√	√	√	√	√	√	SP02E, SP001, SP02D, SP018, SP02B, SP00A, SP008	
其他	帕杰罗劲畅 (kg#, kh#)	2016	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合 变速箱	√	√	√	√	√	√	SP035, SP041	
其他	帕杰罗劲畅 (kg#, kh#)	2016	自动巡航	√	√	√	√		√		
其他	帕杰罗劲畅 (kg#, kh#)	2016	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动 稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP034	
其他	帕杰罗劲畅 (kg#, kh#)	2016	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		
其他	帕杰罗劲畅 (kg#, kh#)	2016	空调	√	√	√	√	√	√		

其他	帕杰罗劲畅 (kg#, kh#)	2016	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP031, SP032, SP04C, SP04D, SP04E	
其他	帕杰罗劲畅 (kg#, kh#)	2016	显示屏	√	√	√	√	NULL	√		
其他	帕杰罗劲畅 (kg#, kh#)	2016	转向角传感器	√	√	√	√		√	SP03A	
其他	帕杰罗劲畅 (kg#, kh#)	2016	lin	√	√	√	√				
其他	劲炫 (asx)	2011	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP035, SP01E, SP00A, SP008	SP04F, SP04B
其他	劲炫 (asx)	2011	自动巡航	√	√	√	√		√		
其他	劲炫 (asx)	2011	四轮转向系统 / 电子动力转向	√	√	√	√	√	√		
其他	劲炫 (asx)	2011	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP015	
其他	劲炫 (asx)	2011	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP03B	
其他	劲炫 (asx)	2011	srs-安全气囊	√	√	√	√		√	SP008, SP00A	SP04F, SP04B
其他	劲炫 (asx)	2011	空调	√	√	√	√	√	√		
其他	劲炫 (asx)	2011	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP037, SP008, SP04C, SP04D, SP04E	SP04F, SP04B, SP050, SP051
其他	劲炫 (asx)	2011	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP041, SP021	
其他	劲炫 (asx)	2011	转向角传感器	√	√	√	√		√	SP03A	
其他	劲炫 (asx)	2011	音响	√	√	√	√	√	√		
其他	劲炫 (asx)	2011	lin	√	√	√	√			SP038	
其他	劲炫 (asx)	2011	lin	√	√	√	√				
其他	劲炫 (asx)	2011	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP02D, SP02A, SP03F, SP010, SP016, SP017, SP00A, SP008	
其他	劲炫 (asx)	2011	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP02C, SP02D, SP030, SP016, SP017, SP002,	
其他	劲炫 (asx)	2011	乘员感知系统	√	√	√	√	√	√	SP01C, SP01D, SP00A, SP008	
其他	劲炫 (asx)	2011	角传感器/后传感器	√	√	√	√	√	√		
其他	劲炫 (asx)	2012	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP035, SP01E, SP00A, SP008	SP04F, SP04B

其他	劲炫 (asx)	2012	自动巡航	√	√	√	√		√		
其他	劲炫 (asx)	2012	四轮转向系统 / 电子动力转向	√	√	√	√	√	√		
其他	劲炫 (asx)	2012	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP015	
其他	劲炫 (asx)	2012	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP03B	
其他	劲炫 (asx)	2012	srs-安全气囊	√	√	√	√		√	SP008, SP00A	SP04F, SP04B
其他	劲炫 (asx)	2012	空调	√	√	√	√	√	√		
其他	劲炫 (asx)	2012	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP037, SP008, SP04C, SP04D, SP04E	SP04F, SP04B, SP050, SP051
其他	劲炫 (asx)	2012	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP041, SP021	
其他	劲炫 (asx)	2012	转向角传感器	√	√	√	√		√	SP03A	
其他	劲炫 (asx)	2012	音响	√	√	√	√	√	√		
其他	劲炫 (asx)	2012	lin	√	√	√	√			SP038	
其他	劲炫 (asx)	2012	lin	√	√	√	√				
其他	劲炫 (asx)	2012	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP02D, SP02A, SP03F, SP010, SP016, SP017, SP00A, SP008	
其他	劲炫 (asx)	2012	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP02C, SP02D, SP030, SP016, SP017, SP002, SP00A, SP008	
其他	劲炫 (asx)	2012	乘员感知系统	√	√	√	√	√	√	SP01C, SP01D, SP00A, SP008	
其他	劲炫 (asx)	2012	角传感器/后传感器	√	√	√	√	√	√		
其他	劲炫 (asx)	2013	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP035, SP01E, SP00A, SP008	SP04F, SP04B
其他	劲炫 (asx)	2013	四轮转向系统 / 电子动力转向	√	√	√	√	√	√		
其他	劲炫 (asx)	2013	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP015	
其他	劲炫 (asx)	2013	srs-安全气囊	√	√	√	√		√	SP008, SP00A	SP04F, SP04B
其他	劲炫 (asx)	2013	空调	√	√	√	√	√	√		

其他	劲炫 (asx)	2013	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP037, SP008, SP04C, SP04D, SP04E	SP04F, SP04B, SP050, SP051
其他	劲炫 (asx)	2013	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP041, SP021	
其他	劲炫 (asx)	2013	lin	√	√	√	√			SP038	
其他	劲炫 (asx)	2013	lin	√	√	√	√				
其他	劲炫 (asx)	2013	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP02C, SP02D, SP030, SP016, SP017, SP002, SP00A, SP008	
其他	劲炫 (asx)	2015	多点式燃油喷射	√	√	√	√		√	SP035, SP01E, SP00A, SP008	
其他	劲炫 (asx)	2015	四轮转向系统 / 电子动力转向	√	√	√	√	√	√		
其他	劲炫 (asx)	2015	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP015	
其他	劲炫 (asx)	2015	srs-安全气囊	√	√	√	√		√	SP008, SP00A	SP04F, SP04B
其他	劲炫 (asx)	2015	空调	√	√	√	√	√	√		
其他	劲炫 (asx)	2015	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP037, SP008, SP04C, SP04D, SP04E	SP04F, SP04B, SP050, SP051
其他	劲炫 (asx)	2015	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP041, SP021	
其他	劲炫 (asx)	2015	lin	√	√	√	√			SP038	
其他	劲炫 (asx)	2015	lin	√	√	√	√				
其他	劲炫 (asx)	2015	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP02C, SP02D, SP030, SP016, SP017, SP002, SP00A, SP008	
其他	劲炫 (asx)	2016	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP035, SP01E, SP00A, SP008	SP04F, SP04B
其他	劲炫 (asx)	2016	四轮转向系统 / 电子动力转向	√	√	√	√	√	√		
其他	劲炫 (asx)	2016	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP015	
其他	劲炫 (asx)	2016	srs-安全气囊	√	√	√	√		√	SP008, SP00A	SP04F, SP04B

其他	劲炫 (asx)	2016	空调	√	√	√	√	√	√		
其他	劲炫 (asx)	2016	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP037, SP008, SP04C, SP04D, SP04E	SP04F, SP04B, SP050, SP051
其他	劲炫 (asx)	2016	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP041, SP021	
其他	劲炫 (asx)	2016	lin	√	√	√	√			SP038	
其他	劲炫 (asx)	2016	lin	√	√	√	√				
其他	劲炫 (asx)	2016	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP02C, SP02D, SP030, SP016, SP017, SP002, SP00A, SP008	
其他	劲炫 (asx)	2016	角传感器/后传感器	√	√	√	√	√	√		
其他	劲炫 (asx)	2017	多点式燃油喷射	√	√	√	√		√	SP035, SP01E, SP00A, SP008	
其他	劲炫 (asx)	2017	四轮转向系统 / 电子动力转向	√	√	√	√	√	√		
其他	劲炫 (asx)	2017	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP015	
其他	劲炫 (asx)	2017	srs-安全气囊	√	√	√	√		√	SP008, SP00A	SP04F, SP04B
其他	劲炫 (asx)	2017	空调	√	√	√	√	√	√		
其他	劲炫 (asx)	2017	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP037, SP008, SP04C, SP04D, SP04E	SP04F, SP04B, SP050, SP051
其他	劲炫 (asx)	2017	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP041, SP021	
其他	劲炫 (asx)	2017	lin	√	√	√	√			SP038	
其他	劲炫 (asx)	2017	lin	√	√	√	√				
其他	劲炫 (asx)	2017	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP02C, SP02D, SP030, SP016, SP017, SP002, SP00A, SP008	
其他	劲炫 (asx)	2017	角传感器/后传感器	√	√	√	√	√	√		
其他	劲炫 (asx)	2018	多点式燃油喷射	√	√	√	√		√	SP035, SP01E, SP00A, SP008	SP04F, SP04B
其他	劲炫 (asx)	2018	四轮转向系统 / 电子动力转向	√	√	√	√	√	√		
其他	劲炫 (asx)	2018	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP015	

其他	劲炫 (asx)	2018	srs-安全气囊	√	√	√	√		√	SP008, SP00A	SP04F, SP04B
其他	劲炫 (asx)	2018	空调	√	√	√	√	√	√		
其他	劲炫 (asx)	2018	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP037, SP008, SP04C, SP04D, SP04E	SP04F, SP04B, SP050, SP051
其他	劲炫 (asx)	2018	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP041, SP021	
其他	劲炫 (asx)	2018	lin	√	√	√	√			SP038	
其他	劲炫 (asx)	2018	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP02C, SP02D, SP030, SP016, SP017, SP002, SP00A, SP008	
其他	劲炫 (asx)	2018	角传感器/后传感器	√	√	√	√	√	√		
其他	劲炫 (asx)	2018	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP044, SP043, SP02C, SP02D, SP030, SP016, SP017, SP002, SP045, SP00A, SP008	
其他	劲炫 (asx)	2020	多点式燃油喷射	√	√	√	√		√		
其他	劲炫 (asx)	2020	四轮转向系统 / 电子动力转向	√	√	√	√	√	√		
其他	劲炫 (asx)	2020	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP015	
其他	劲炫 (asx)	2020	srs-安全气囊	√	√	√	√		√	SP008, SP00A	SP04F, SP04B
其他	劲炫 (asx)	2020	空调	√	√	√	√	√	√		
其他	劲炫 (asx)	2020	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP037, SP008, SP04C, SP04D, SP04E	SP04F, SP04B, SP050, SP051
其他	劲炫 (asx)	2020	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP041, SP021	
其他	劲炫 (asx)	2020	lin	√	√	√	√			SP038	

其他	劲炫 (asx)	2014	srs-安全气囊	√	√	√	√		√	SP008, SP00A	SP04F, SP04B
其他	劲炫 (asx)	2014	空调	√	√	√	√	√	√		
其他	劲炫 (asx)	2014	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP037, SP008, SP04C, SP04D, SP04E	SP04F, SP04B, SP050, SP051
其他	劲炫 (asx)	2014	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP041, SP021	
其他	劲炫 (asx)	2014	转向角传感器	√	√	√	√		√	SP03A	
其他	劲炫 (asx)	2014	4 轮驱动	√	√	√	√	√	√	SP041	
其他	劲炫 (asx)	2014	lin	√	√	√	√			SP038	
其他	劲炫 (asx)	2014	lin	√	√	√	√				
其他	劲炫 (asx)	2014	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP02D, SP02A, SP03F, SP010, SP016, SP017, SP00A, SP008	
其他	劲炫 (asx)	2014	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP02C, SP02D, SP030, SP016, SP017, SP002, SP00A, SP008	
其他	劲炫 (asx)	2014	空气流量传感器/空气滤清器/调平	√	√	√	√	√	√		
其他	劲炫 (asx)	2014	乘员感知系统	√	√	√	√	√	√	SP01C, SP01D, SP00A, SP008	
其他	劲炫 (asx)	2014	角传感器/后传感器	√	√	√	√	√	√		
其他	劲炫 (asx)	2015	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合变速箱	√	√	√	√	√	√	SP039, SP015, SP011, SP014, SP006	
其他	劲炫 (asx)	2015	自动巡航	√	√	√	√		√		
其他	劲炫 (asx)	2015	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP015, SP03B	
其他	劲炫 (asx)	2015	转向角传感器	√	√	√	√		√	SP03A	
其他	劲炫 (asx)	2015	4 轮驱动	√	√	√	√	√	√	SP041	
其他	劲炫 (asx)	2015	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP02D, SP02A, SP03F, SP010, SP016, SP017, SP00A, SP008	
其他	劲炫 (asx)	2015	空气流量传感器/空气滤清器/调平	√	√	√	√	√	√		

其他	劲炫 (asx)	2015	乘员感知系统	√	√	√	√	√	√	SP01C, SP01D, SP00A, SP008	
其他	劲炫 (asx)	2015	角传感器/后传感器	√	√	√	√	√	√		
其他	劲炫 (asx)	2017	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	√	√	SP039, SP015, SP011, SP014, SP006	
其他	劲炫 (asx)	2017	自动巡航	√	√	√	√		√		
其他	劲炫 (asx)	2017	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP015, SP03B	
其他	劲炫 (asx)	2017	转向角传感器	√	√	√	√		√	SP03A	
其他	劲炫 (asx)	2017	4 轮驱动	√	√	√	√	√	√	SP041	
其他	劲炫 (asx)	2017	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP02D, SP02A, SP03F, SP010, SP016, SP017, SP00A, SP008	
其他	劲炫 (asx)	2017	空气流量传感器/空气滤清器/调平	√	√	√	√	√	√		
其他	劲炫 (asx)	2017	乘员感知系统	√	√	√	√	√	√	SP01C, SP01D, SP00A, SP008	
其他	劲炫 (asx)	2018	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	√	√	SP039, SP015, SP011, SP014, SP006	
其他	劲炫 (asx)	2018	自动巡航	√	√	√	√		√		
其他	劲炫 (asx)	2018	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP015, SP03B	
其他	劲炫 (asx)	2018	转向角传感器	√	√	√	√		√	SP03A	
其他	劲炫 (asx)	2018	4 轮驱动	√	√	√	√	√	√	SP041	
其他	劲炫 (asx)	2018	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP02D, SP02A, SP03F, SP010, SP016, SP017, SP00A, SP008	
其他	劲炫 (asx)	2018	空气流量传感器/空气滤清器/调平	√	√	√	√	√	√		
其他	劲炫 (asx)	2018	乘员感知系统	√	√	√	√	√	√	SP01C, SP01D, SP00A, SP008	
其他	劲炫 (asx)	2018	NULL	√	√	√	√	√	√	SP041, SP036	
其他	劲炫 (asx)	2019	多点式燃油喷射	√	√	√	√		√	SP035, SP01E, SP00A, SP008	

其他	劲炫 (asx)	2019	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合变速箱	√	√	√	√	√	√	SP039, SP015, SP011, SP014, SP006	
其他	劲炫 (asx)	2019	自动巡航	√	√	√	√		√		
其他	劲炫 (asx)	2019	四轮转向系统 / 电子动力转向	√	√	√	√	√	√		
其他	劲炫 (asx)	2019	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP015, SP03B	
其他	劲炫 (asx)	2019	srs-安全气囊	√	√	√	√		√	SP008, SP00A	SP04F, SP04B
其他	劲炫 (asx)	2019	空调	√	√	√	√	√	√		
其他	劲炫 (asx)	2019	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP037, SP008, SP04C, SP04D, SP04E	SP04F, SP04B, SP050, SP051
其他	劲炫 (asx)	2019	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP041, SP021	
其他	劲炫 (asx)	2019	转向角传感器	√	√	√	√		√	SP03A	
其他	劲炫 (asx)	2019	4 轮驱动	√	√	√	√	√	√	SP041	
其他	劲炫 (asx)	2019	lin	√	√	√	√			SP038	
其他	劲炫 (asx)	2019	网关	√	√	√	√	√	√		
其他	劲炫 (asx)	2019	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP02D, SP02A, SP03F, SP010, SP016, SP017, SP00A, SP008	
其他	劲炫 (asx)	2019	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP02C, SP02D, SP030, SP016, SP017, SP002, SP00A, SP008	
其他	劲炫 (asx)	2019	空气流量传感器/空气滤清器/调平	√	√	√	√	√	√		
其他	劲炫 (asx)	2019	乘员感知系统	√	√	√	√	√	√	SP01C, SP01D, SP00A, SP008	
其他	劲炫 (asx)	2019	角传感器/后传感器	√	√	√	√	√	√		
其他	劲炫 (asx)	2019	NULL	√	√	√	√	√	√	SP041, SP036	
其他	劲炫 (asx)	2019	NULL	√	√	√	√	√	√	SP041	
其他	劲炫 (asx)	2019	NULL	√	√	√	√	√	√	SP041	
其他	劲炫 (asx)	2020	多点式燃油喷射	√	√	√	√		√	SP035, SP01E, SP00A, SP008	

其他	劲炫 (asx)	2020	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合变速箱	√	√	√	√	√	√	SP039, SP015, SP011, SP014, SP006	
其他	劲炫 (asx)	2020	自动巡航	√	√	√	√		√		
其他	劲炫 (asx)	2020	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP015, SP03B	
其他	劲炫 (asx)	2020	转向角传感器	√	√	√	√		√		
其他	劲炫 (asx)	2020	4 轮驱动	√	√	√	√	√	√	SP041	
其他	劲炫 (asx)	2020	音响	√	√	√	√		√		
其他	劲炫 (asx)	2020	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP02D, SP02A, SP03F, SP010, SP016, SP017, SP00A, SP008	
其他	劲炫 (asx)	2020	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP02C, SP02D, SP030, SP016, SP017, SP002,	
其他	劲炫 (asx)	2020	乘员感知系统	√	√	√	√	√	√	SP01C, SP01D, SP00A, SP008	
其他	劲炫 (asx)	2020	角传感器/后传感器	√	√	√	√	√	√		
其他	劲炫 (asx)	2020	NULL	√	√	√	√	√	√	SP041, SP036	
其他	劲炫 (asx)	2020	NULL	√	√	√	√	√	√	SP041	
其他	劲炫 (asx)	2020	NULL	√	√	√	√	√	√	SP041	
其他	劲炫 (asx)	2011	音响导航显示屏	√	√	√	√	√	√		
其他	劲炫 (asx)	2012	音响导航显示屏	√	√	√	√	√	√		
其他	劲炫 (asx)	2016	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合变速箱	√	√	√	√	√	√	SP039, SP015, SP011, SP014, SP006	
其他	劲炫 (asx)	2016	自动巡航	√	√	√	√		√		
其他	劲炫 (asx)	2016	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP015, SP03B	
其他	劲炫 (asx)	2016	转向角传感器	√	√	√	√		√	SP03A	
其他	劲炫 (asx)	2016	4 轮驱动	√	√	√	√	√	√	SP041	
其他	劲炫 (asx)	2016	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP02D, SP02A, SP03F, SP010, SP016, SP017, SP00A, SP008	
其他	劲炫 (asx)	2016	空气流量传感器/空气滤清器/调平	√	√	√	√	√	√		

其他	劲炫 (asx)	2016	乘员感知系统	√	√	√	√	√	√	SP01C, SP01D, SP00A, SP008	
其他	劲炫 (asx)	2017	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP044, SP043, SP02C, SP02D, SP030, SP016, SP017, SP002, SP045, SP00A, SP008	
其他	劲炫 (asx)	2017	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP044, SP043, SP02A, SP03F, SP010, SP016, SP017, SP00A, SP008	
其他	劲炫 (asx)	2018	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP044, SP043, SP02A, SP03F, SP010, SP016, SP017, SP00A, SP008	
其他	劲炫 (asx)	2019	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP044, SP043, SP02C, SP02D, SP030, SP016,	
其他	劲炫 (asx)	2019	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP044, SP043, SP02A, SP03F, SP010, SP016, SP017, SP00A, SP008	
其他	劲炫 (asx)	2020	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP044, SP043, SP02A, SP03F, SP010, SP016, SP017, SP00A, SP008	
其他	劲炫 (asx)	2014	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP015	
其他	劲炫 (asx)	2019	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP015	
其他	劲炫 (asx)	2011	乘员分类监视器	√	√	√	√	√	√	SP049	
其他	劲炫 (asx)	2012	乘员分类监视器	√	√	√	√	√	√	SP049	
其他	劲炫 (asx)	2018	音响	√	√	√	√		√		
其他	劲炫 (asx)	2019	音响	√	√	√	√		√		

其他	劲炫 (asx)	2014	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP03B	
其他	劲炫 (asx)	2015	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合变速箱	√	√	√	√	√	√	SP015, SP011, SP014	
其他	劲炫 (asx)	2015	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP03B	
其他	劲炫 (asx)	2015	多点式燃油喷射	√	√	√	√		√		
其他	劲炫 (asx)	2017	多点式燃油喷射	√	√	√	√		√		
其他	劲炫 (asx)	2019	多点式燃油喷射	√	√	√	√		√		
其他	劲炫 (asx)	2019	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√		
其他	劲炫 (asx)	2019	lin	√	√	√	√				
其他	劲炫 (asx)	2020	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√		
其他	劲炫 (asx)	2020	lin	√	√	√	√				
其他	劲炫 (asx)	2016	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合变速箱	√	√	√	√	√	√	SP015, SP011, SP014	
其他	劲炫 (asx)	2016	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP03B	
其他	劲炫 (asx)	2017	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合变速箱	√	√	√	√	√	√	SP015, SP011, SP014	
其他	劲炫 (asx)	2018	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合变速箱	√	√	√	√	√	√	SP015, SP011, SP014	
其他	劲炫 (asx)	2011	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP027, SP027, SP027, SP027, SP026, SP026, SP029, SP041, SP036, SP025, SP00A SP008	SP04F, SP04B
其他	劲炫 (asx)	2012	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP027, SP027, SP027, SP027, SP026, SP026, SP029, SP041, SP036, SP025, SP00A SP008	SP04F, SP04B

其他	劲炫 (asx)	2013	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP027, SP027, SP027, SP027, SP026, SP026, SP029, SP012, SP036, SP041, SP025, SP00A, SP008	SP04F, SP04B
其他	得利卡 d:5	2010	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP035, SP01E, SP00A, SP008	SP04F, SP04B
其他	得利卡 d:5	2010	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合变速箱	√	√	√	√	√	√	SP015, SP011, SP014	
其他	得利卡 d:5	2010	自动巡航	√	√	√	√		√		
其他	得利卡 d:5	2010	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP03B	
其他	得利卡 d:5	2010	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		
其他	得利卡 d:5	2010	空调	√	√	√	√	√	√		
其他	得利卡 d:5	2010	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP037, SP008, SP04C, SP04D, SP04E	SP04F, SP04B, SP050, SP051
其他	得利卡 d:5	2010	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP021	
其他	得利卡 d:5	2010	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP041, SP021	
其他	得利卡 d:5	2010	转向角传感器	√	√	√	√		√	SP03A	
其他	得利卡 d:5	2010	lin	√	√	√	√			SP038	
其他	得利卡 d:5	2010	lin	√	√	√	√				
其他	得利卡 d:5	2010	动力门	√	√	√	√	√	√		
其他	得利卡 d:5	2010	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP02D, SP02A, SP03F, SP010, SP016, SP017, SP00A, SP008	
其他	得利卡 d:5	2010	右侧电动滑动车门	√	√	√	√	√	√		
其他	得利卡 d:5	2010	左侧电动滑动车门	√	√	√	√	√	√		
其他	得利卡 d:5	2010	空气流量传感器/空气滤清器/调平	√	√	√	√	√	√		

其他	得利卡 d:5	2011	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP035, SP01E, SP00A, SP008	SP04F, SP04B
其他	得利卡 d:5	2011	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合变速箱	√	√	√	√	√	√	SP015, SP011, SP014	
其他	得利卡 d:5	2011	自动巡航	√	√	√	√		√		
其他	得利卡 d:5	2011	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP03B	
其他	得利卡 d:5	2011	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		
其他	得利卡 d:5	2011	空调	√	√	√	√	√	√		
其他	得利卡 d:5	2011	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP037, SP008, SP04C, SP04D, SP04E	SP04F, SP04B, SP050, SP051
其他	得利卡 d:5	2011	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP041, SP021	
其他	得利卡 d:5	2011	转向角传感器	√	√	√	√		√	SP03A	
其他	得利卡 d:5	2011	lin	√	√	√	√			SP038	
其他	得利卡 d:5	2011	lin	√	√	√	√				
其他	得利卡 d:5	2011	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP02D, SP02A, SP03F, SP010, SP016, SP017, SP00A, SP008	
其他	得利卡 d:5	2011	右侧电动滑动车门	√	√	√	√	√	√		
其他	得利卡 d:5	2011	左侧电动滑动车门	√	√	√	√	√	√		
其他	得利卡 d:5	2011	空气流量传感器/空气滤清器/调平	√	√	√	√	√	√		
其他	得利卡 d:5	2011	角传感器/后传感器	√	√	√	√	√	√		
其他	得利卡 d:5	2012	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP035, SP01E, SP00A, SP008	SP04F, SP04B
其他	得利卡 d:5	2012	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合变速箱	√	√	√	√	√	√	SP015, SP011, SP014	
其他	得利卡 d:5	2012	自动巡航	√	√	√	√		√		
其他	得利卡 d:5	2012	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP03B	
其他	得利卡 d:5	2012	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		
其他	得利卡 d:5	2012	空调	√	√	√	√	√	√		

其他	得利卡 d:5	2012	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP037, SP008, SP04C, SP04D, SP04E	SP04F, SP04B, SP050, SP051
其他	得利卡 d:5	2012	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP041, SP021	
其他	得利卡 d:5	2012	转向角传感器	√	√	√	√		√	SP03A	
其他	得利卡 d:5	2012	lin	√	√	√	√			SP038	
其他	得利卡 d:5	2012	lin	√	√	√	√				
其他	得利卡 d:5	2012	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP02D, SP02A, SP03F, SP010, SP016, SP017, SP00A, SP008	
其他	得利卡 d:5	2012	右侧电动滑动车门	√	√	√	√	√	√		
其他	得利卡 d:5	2012	左侧电动滑动车门	√	√	√	√	√	√		
其他	得利卡 d:5	2012	空气流量传感器/空气滤清器/调平	√	√	√	√	√	√		
其他	得利卡 d:5	2012	角传感器/后传感器	√	√	√	√	√	√		
其他	蓝瑟/蓝瑟翼神(cy#)	2016	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合变速箱	√	√	√	√	√	√	SP035, SP041	
其他	蓝瑟/蓝瑟翼神(cy#)	2013	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP035, SP00A, SP008	SP04F, SP04B
其他	蓝瑟/蓝瑟翼神(cy#)	2014	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP035, SP00A, SP008	SP04F, SP04B
其他	蓝瑟/蓝瑟翼神(cy#)	2015	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP035, SP00A, SP008	SP04F, SP04B
其他	蓝瑟/蓝瑟翼神(cy#)	2016	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP035, SP00A, SP008	SP04F, SP04B
其他	i-miev电动车	2011	晶片防盗装置	√	√	√	√	√	√	SP02E, SP001, SP02D, SP018, SP02B, SP00A, SP008	
其他	i-miev电动车	2011	转向角传感器	√	√	√	√		√	SP03A	
其他	i-miev电动车	2012	晶片防盗装置	√	√	√	√	√	√	SP02E, SP001, SP02D, SP018, SP02B, SP00A, SP008	
其他	i-miev电动车	2012	四轮转向系统 / 电子动力转向	√	√	√	√	√	√		
其他	i-miev电动车	2012	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√		

其他	i-miev电动车	2012	srs-安全气囊	√	√	√	√		√		
其他	i-miev电动车	2012	空调	√	√	√	√		√		
其他	i-miev电动车	2012	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP031, SP032, SP04C, SP04D, SP04E	SP050, SP051
其他	i-miev电动车	2012	ev/miev远程系统	√	√	√	√	√	√	SP041	
其他	i-miev电动车	2012	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP041	
其他	i-miev电动车	2012	转向角传感器	√	√	√	√		√	SP03A	
其他	i-miev电动车	2012	电池管理单元	√	√	√	√	√	√	SP041, SP00E, SP007	
其他	i-miev电动车	2012	comp&htr	√	√	√	√		√		
其他	i-miev电动车	2012	ev-电子控制单元	√	√	√	√	√	√		
其他	i-miev电动车	2012	车载电脑	√	√	√	√	√	√		
其他	i-miev电动车	2012	微控制器	√	√	√	√	√	√		
其他	i-miev电动车	2012	电池监测单元1	√	√	√	√		√		
其他	i-miev电动车	2012	电池监测单元2	√	√	√	√		√		
其他	i-miev电动车	2012	电池监测单元3	√	√	√	√		√		
其他	i-miev电动车	2012	电池监测单元4	√	√	√	√		√		
其他	i-miev电动车	2012	电池监测单元5	√	√	√	√		√		
其他	i-miev电动车	2012	电池监测单元6	√	√	√	√		√		
其他	i-miev电动车	2012	电池监测单元7	√	√	√	√		√		
其他	i-miev电动车	2012	电池监测单元8	√	√	√	√		√		
其他	i-miev电动车	2012	电池监测单元9	√	√	√	√		√		
其他	i-miev电动车	2012	电池监测单元10	√	√	√	√		√		
其他	i-miev电动车	2012	电池监测单元11	√	√	√	√		√		
其他	i-miev电动车	2012	电池监测单元12	√	√	√	√		√		
其他	i-miev电动车	2013	晶片防盗装置	√	√	√	√	√	√	SP02E, SP001, SP02D, SP018, SP02B, SP00A, SP008	
其他	i-miev电动车	2013	四轮转向系统 / 电子动力转向	√	√	√	√	√	√		
其他	i-miev电动车	2013	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√		
其他	i-miev电动车	2013	srs-安全气囊	√	√	√	√		√		

其他	i-miev电动车	2013	空调	√	√	√	√		√		
其他	i-miev电动车	2013	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP031, SP032, SP04C, SP04D, SP04E	SP050, SP051
其他	i-miev电动车	2013	ev/miev远程系统	√	√	√	√	√	√	SP041	
其他	i-miev电动车	2013	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP041	
其他	i-miev电动车	2013	转向角传感器	√	√	√	√		√	SP03A	
其他	i-miev电动车	2013	电池管理单元	√	√	√	√	√	√	SP041, SP00E, SP007	
其他	i-miev电动车	2013	comp&htr	√	√	√	√		√		
其他	i-miev电动车	2013	ev-电子控制单元	√	√	√	√	√	√		
其他	i-miev电动车	2013	车载电脑	√	√	√	√	√	√		
其他	i-miev电动车	2013	微控制器	√	√	√	√	√	√		
其他	i-miev电动车	2013	电池监测单元1	√	√	√	√		√		
其他	i-miev电动车	2013	电池监测单元2	√	√	√	√		√		
其他	i-miev电动车	2013	电池监测单元3	√	√	√	√		√		
其他	i-miev电动车	2013	电池监测单元4	√	√	√	√		√		
其他	i-miev电动车	2013	电池监测单元5	√	√	√	√		√		
其他	i-miev电动车	2013	电池监测单元6	√	√	√	√		√		
其他	i-miev电动车	2013	电池监测单元7	√	√	√	√		√		
其他	i-miev电动车	2013	电池监测单元8	√	√	√	√		√		
其他	i-miev电动车	2013	电池监测单元9	√	√	√	√		√		
其他	i-miev电动车	2013	电池监测单元10	√	√	√	√		√		
其他	i-miev电动车	2013	电池监测单元11	√	√	√	√		√		
其他	i-miev电动车	2013	电池监测单元12	√	√	√	√		√		
其他	i-miev电动车	2013	轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP044, SP043	
其他	i-miev电动车	2013	乘员分类监视器	√	√	√	√	√	√		
其他	帕杰罗劲畅 (kg#, kh#)	2015	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动 稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√		
其他	帕杰罗劲畅 (kg#, kh#)	2016	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动 稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√		
其他	劲炫 (asx)	2019	自动启停 (as&g)	√	√	√	√	√	√		
其他	mirage / space star (a0#)	2013	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP01B, SP035, SP01E, SP042, SP03E, SP00A, SP008	SP04F, SP04B

其他	mirage / space star	2013	四轮转向系统 / 电子动力转向	√	√	√	√	√	√		
其他	mirage / space star (a0#)	2013	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√		
其他	mirage / space star	2013	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		
其他	mirage / space star (a0#)	2013	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP008, SP00A, SP04C, SP04D, SP04E	SP04F, SP04B, SP050, SP051
其他	mirage / space star (a0#)	2013	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙	√	√	√	√	√	√	SP031, SP032, SP02C, SP02D, SP016, SP017, SP002, SP00A, SP008	
其他	mirage / space star	2013	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP041	
其他	mirage / space star (a0#)	2014	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP01B, SP035, SP01E, SP042, SP03E, SP00A, SP008	SP04F, SP04B
其他	mirage / space star	2014	四轮转向系统 / 电子动力转向	√	√	√	√	√	√		
其他	mirage / space star (a0#)	2014	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√		
其他	mirage / space star	2014	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		
其他	mirage / space star (a0#)	2014	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP008, SP00A, SP04C, SP04D, SP04E	SP04F, SP04B, SP050, SP051
其他	mirage / space star (a0#)	2014	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙	√	√	√	√	√	√	SP031, SP032, SP02C, SP02D, SP016, SP017, SP002, SP00A, SP008	
其他	mirage / space star (a0#)	2014	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP041	
其他	mirage / space star (a0#)	2015	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP01B, SP035, SP01E, SP042, SP03E, SP00A, SP008	SP04F, SP04B
其他	mirage / space star	2015	四轮转向系统 / 电子动力转向	√	√	√	√	√	√		
其他	mirage / space star (a0#)	2015	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√		

其他	mirage / space star	2015	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		
其他	mirage / space star (a0#)	2015	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP008, SP00A, SP04C, SP04D, SP04E	SP04F, SP04B, SP050, SP051
其他	mirage / space star (a0#)	2015	无钥匙操作系统/乘员感知系统/发动机防盗锁止系统/无钥匙	√	√	√	√		√		
其他	mirage / space star	2015	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP041	
其他	mirage / space star (a0#)	2017	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP01B, SP035, SP01E, SP042, SP03E, SP00A, SP008	SP04F, SP04B
其他	mirage / space star	2017	四轮转向系统 / 电子动力转向	√	√	√	√	√	√		
其他	mirage / space star (a0#)	2017	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√		
其他	mirage / space star	2017	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		
其他	mirage / space star (a0#)	2017	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP008, SP00A, SP04C, SP04D, SP04E	SP04F, SP04B, SP050, SP051
其他	mirage / space star (a0#)	2017	无钥匙操作系统/乘员感知系统/发动机防盗锁止系统/无钥匙	√	√	√	√		√		
其他	mirage / space star	2017	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP041	
其他	mirage / space star (a0#)	2018	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP01B, SP035, SP01E, SP042, SP03E, SP00A, SP008	SP04F, SP04B
其他	mirage / space star	2018	四轮转向系统 / 电子动力转向	√	√	√	√	√	√		
其他	mirage / space star (a0#)	2018	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√		
其他	mirage / space star	2018	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		
其他	mirage / space star (a0#)	2018	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP008, SP00A, SP04C, SP04D, SP04E	SP04F, SP04B, SP050, SP051
其他	mirage / space star (a0#)	2018	无钥匙操作系统/乘员感知系统/发动机防盗锁止系统/无钥匙	√	√	√	√		√		
其他	mirage / space star	2018	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP041	
其他	mirage / space star (a0#)	2019	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP01B, SP035, SP01E, SP042, SP03E, SP00A, SP008	SP04F, SP04B

其他	mirage / space star	2019	四轮转向系统 / 电子动力转向	√	√	√	√	√	√		
其他	mirage / space star (a0#)	2019	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√		
其他	mirage / space star (a0#)	2019	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		
其他	mirage / space star (a0#)	2019	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP008, SP00A, SP04C, SP04D, SP04E	SP04F, SP04B, SP050, SP051
其他	mirage / space star (a0#)	2019	无钥匙操作系统/乘员感知系统/发动机防盗锁止系统/无钥匙	√	√	√	√		√		
其他	mirage / space star	2019	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP041	
其他	mirage / space star (a0#)	2014	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP015, SP03B	
其他	mirage / space star	2014	空调	√	√	√	√	√	√		
其他	mirage / space star (a0#)	2014	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙	√	√	√	√	√	√	SP010, SP033, SP00A, SP008	
其他	mirage / space star	2014	转向角传感器	√	√	√	√		√	SP03A	
其他	mirage / space star	2014	lin	√	√	√	√			SP038	
其他	mirage / space star (a0#)	2014	乘员感知系统	√	√	√	√	√	√	SP01C, SP01D, SP00A, SP008	
其他	mirage / space star (a0#)	2015	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP015, SP03B	
其他	mirage / space star	2015	空调	√	√	√	√	√	√		
其他	mirage / space star (a0#)	2015	无钥匙操作系统/乘员感知系统/发动机防盗锁止系统/无钥匙	√	√	√	√		√		
其他	mirage / space star (a0#)	2015	转向角传感器	√	√	√	√		√	SP03A	
其他	mirage / space star	2015	lin	√	√	√	√			SP038	
其他	mirage / space star (a0#)	2016	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP01B, SP035, SP01E, SP042, SP03E, SP00A, SP008	SP04F, SP04B
其他	mirage / space star	2016	四轮转向系统 / 电子动力转向	√	√	√	√	√	√		
其他	mirage / space star (a0#)	2016	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP015, SP03B	
其他	mirage / space star	2016	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		

其他	mirage / space star	2016	空调	√	√	√	√	√	√		
其他	mirage / space star (a0#)	2016	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP008, SP00A, SP04C, SP04D, SP04E	SP04F, SP04B, SP050, SP051
其他	mirage / space star (a0#)	2016	无钥匙操作系统/乘员感知系统/发动机防盗锁止系统/无钥匙	√	√	√	√		√		
其他	mirage / space star (a0#)	2016	无钥匙操作系统/乘员感知系统/发动机防盗锁止系统/无钥匙	√	√	√	√		√		
其他	mirage / space star	2016	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP041	
其他	mirage / space star	2016	转向角传感器	√	√	√	√		√	SP03A	
其他	mirage / space star	2016	lin	√	√	√	√			SP038	
其他	mirage / space star (a0#)	2017	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP015, SP03B	
其他	mirage / space star	2017	转向角传感器	√	√	√	√		√	SP03A	
其他	mirage / space star (a0#)	2018	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP015, SP03B	
其他	mirage / space star (a0#)	2018	转向角传感器	√	√	√	√		√	SP03A	
其他	mirage / space star (a0#)	2019	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP015, SP03B	
其他	mirage / space star	2019	转向角传感器	√	√	√	√		√	SP03A	
其他	mirage / space star (a0#)	2020	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP01B, SP035, SP01E, SP042, SP03E, SP00A, SP008	SP04F, SP04B
其他	mirage / space star	2020	四轮转向系统 / 电子动力转向	√	√	√	√	√	√		
其他	mirage / space star (a0#)	2020	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP015, SP03B	
其他	mirage / space star	2020	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		
其他	mirage / space star (a0#)	2020	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP008, SP00A, SP04C, SP04D, SP04E	SP04F, SP04B, SP050, SP051
其他	mirage / space star (a0#)	2020	无钥匙操作系统/乘员感知系统/发动机防盗锁止系统/无钥匙	√	√	√	√		√		
其他	mirage / space star	2020	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP041	
其他	mirage / space star	2020	转向角传感器	√	√	√	√		√	SP03A	

其他	mirage / space star (a0#)	2021	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP01B, SP035, SP01E, SP042, SP03E, SP00A, SP008	SP04F, SP04B
其他	mirage / space star	2021	四轮转向系统 / 电子动力转向	√	√	√	√	√	√		
其他	mirage / space star (a0#)	2021	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP015, SP03B	
其他	mirage / space star	2021	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		
其他	mirage / space star (a0#)	2021	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP008, SP00A, SP04C, SP04D, SP04E	SP04F, SP04B, SP050, SP051
其他	mirage / space star (a0#)	2021	无钥匙操作系统/乘员感知系统/发动机防盗锁止系统/无钥匙	√	√	√	√		√		
其他	mirage / space star (a0#)	2021	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP041	
其他	mirage / space star (a0#)	2021	转向角传感器	√	√	√	√		√	SP03A	
其他	mirage / space star	2021	NULL	√	√	√	√	√	√	SP041, SP036	
其他	mirage / space star (a0#)	2013	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	√	√	SP039, SP015, SP011, SP03B, SP014	
其他	mirage / space star	2013	空调	√	√	√	√	√	√		
其他	mirage / space star (a0#)	2013	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙	√	√	√	√	√	√	SP010, SP033, SP00A, SP008	
其他	mirage / space star (a0#)	2013	乘员感知系统	√	√	√	√	√	√	SP01C, SP01D, SP00A, SP008	
其他	mirage / space star (a0#)	2014	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	√	√	SP039, SP015, SP011, SP03B, SP014	
其他	mirage / space star (a0#)	2015	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	√	√	SP039, SP015, SP011, SP03B, SP014	
其他	mirage / space star (a0#)	2017	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	√	√	SP039, SP015, SP011, SP03B, SP014	
其他	mirage / space star	2017	空调	√	√	√	√	√	√		

其他	mirage / space star (a0#)	2017	无钥匙操作系统/乘员感知系统/发动机防盗锁止系统/无钥匙	√	√	√	√		√		
其他	mirage / space star (a0#)	2018	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	√	√	SP039, SP015, SP011, SP03B, SP014	
其他	mirage / space star	2018	空调	√	√	√	√	√	√		
其他	mirage / space star (a0#)	2018	无钥匙操作系统/乘员感知系统/发动机防盗锁止系统/无钥匙	√	√	√	√		√		
其他	mirage / space star (a0#)	2019	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	√	√	SP039, SP015, SP011, SP03B, SP014	
其他	mirage / space star	2019	空调	√	√	√	√	√	√		
其他	mirage / space star (a0#)	2019	无钥匙操作系统/乘员感知系统/发动机防盗锁止系统/无钥匙	√	√	√	√		√		
其他	mirage / space star (a0#)	2021	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	√	√	SP039, SP015, SP011, SP03B, SP014	
其他	mirage / space star (a0#)	2021	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√		
其他	mirage / space star	2021	空调	√	√	√	√	√	√		
其他	mirage / space star (a0#)	2021	无钥匙操作系统/乘员感知系统/发动机防盗锁止系统/无钥匙	√	√	√	√		√		
其他	mirage / space star (a0#)	2016	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	√	√	SP039, SP015, SP011, SP03B, SP014	
其他	mirage / space star	2017	lin	√	√	√	√			SP038	
其他	mirage / space star	2018	lin	√	√	√	√			SP038	
其他	mirage / space star	2019	lin	√	√	√	√			SP038	
其他	mirage / space star (a0#)	2020	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	√	√	SP039, SP015, SP011, SP03B, SP014	
其他	mirage / space star	2020	空调	√	√	√	√	√	√		
其他	mirage / space star (a0#)	2020	无钥匙操作系统/乘员感知系统/发动机防盗锁止系统/无钥匙	√	√	√	√		√		
其他	mirage / space star	2020	lin	√	√	√	√			SP038	
其他	mirage / space star	2016	自适应巡航控制/前方碰撞预防辅助制动	√	√	√	√	√	√		
其他	mirage / space star	2017	自适应巡航控制/前方碰撞预防辅助制动	√	√	√	√	√	√		

其他	mirage / space star	2018	自适应巡航控制/前方碰撞预防辅助制动	√	√	√	√	√	√		
其他	mirage / space star	2019	自适应巡航控制/前方碰撞预防辅助制动	√	√	√	√	√	√		
其他	mirage / space star (a0#)	2017	轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP044, SP043, SP045	
其他	mirage / space star (a0#)	2018	轮胎压力监测系统	√	√	√	√		√	SP044, SP043, SP045	
其他	mirage / space star (a0#)	2019	轮胎压力监测系统	√	√	√	√		√	SP044, SP043, SP045	
其他	mirage / space star (a0#)	2020	轮胎压力监测系统	√	√	√	√		√	SP044, SP043, SP045	
其他	mirage / space star	2020	轮胎压力监测系统	√	√	√	√		√		
其他	mirage / space star	2021	lin	√	√	√	√			SP038	
其他	mirage / space star	2020	自适应巡航控制/前方碰撞预防辅助制动	√	√	√	√	√	√		
其他	minicab-miev	2012	四轮转向系统 / 电子动力转向	√	√	√	√	√	√		
其他	minicab-miev	2012	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√		
其他	minicab-miev	2012	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		
其他	minicab-miev	2012	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP031, SP032, SP04C, SP04D, SP04E	SP050, SP051
其他	minicab-miev	2012	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP041	
其他	minicab-miev	2012	电池管理单元	√	√	√	√	√	√	SP041, SP00E, SP007	
其他	minicab-miev	2012	comp&htr	√	√	√	√	√	√	SP039, SP040	
其他	minicab-miev	2012	ev-电子控制单元	√	√	√	√	√	√		
其他	minicab-miev	2012	车载电脑	√	√	√	√	√	√		
其他	minicab-miev	2012	微控制器	√	√	√	√	√	√		
其他	minicab-miev	2012	电池监测单元1	√	√	√	√		√		
其他	minicab-miev	2012	电池监测单元2	√	√	√	√		√		
其他	minicab-miev	2012	电池监测单元3	√	√	√	√		√		
其他	minicab-miev	2012	电池监测单元4	√	√	√	√		√		

其他	minicab-miev	2012	电池监测单元5	√	√	√	√		√		
其他	minicab-miev	2012	电池监测单元6	√	√	√	√		√		
其他	minicab-miev	2012	电池监测单元7	√	√	√	√		√		
其他	minicab-miev	2012	电池监测单元8	√	√	√	√		√		
其他	minicab-miev	2012	电池监测单元9	√	√	√	√		√		
其他	minicab-miev	2012	电池监测单元10	√	√	√	√		√		
其他	minicab-miev	2012	电池监测单元11	√	√	√	√		√		
其他	minicab-miev	2012	电池监测单元12	√	√	√	√		√		
其他	蓝瑟/蓝瑟翼神(cy#)	2012	自动启停 (as&g)	√	√	√	√	√	√		
其他	蓝瑟/蓝瑟翼神(cy#)	2013	自动启停 (as&g)	√	√	√	√	√	√		
其他	蓝瑟/蓝瑟翼神(cy#)	2014	自动启停 (as&g)	√	√	√	√	√	√		
其他	蓝瑟/蓝瑟翼神(cy#)	2015	自动启停 (as&g)	√	√	√	√	√	√		
其他	得利卡 d:5	2017	自动启停 (as&g)	√	√	√	√	√	√		
其他	得利卡 d:5	2014	自动启停 (as&g)	√	√	√	√	√	√		
其他	得利卡 d:5	2015	自动启停 (as&g)	√	√	√	√	√	√		
其他	得利卡 d:5	2016	自动启停 (as&g)	√	√	√	√	√	√		
其他	欧蓝德(gf#)	2014	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP035, SP01E, SP00A, SP008	SP04F, SP04B
其他	欧蓝德(gf#)	2014	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合 变速箱	√	√	√	√	√	√	SP015, SP011, SP014	
其他	欧蓝德(gf#)	2014	自动巡航	√	√	√	√		√		
其他	欧蓝德(gf#)	2014	四轮转向系统 / 电子动力转向	√	√	√	√	√	√		
其他	欧蓝德(gf#)	2014	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动 稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP015	
其他	欧蓝德(gf#)	2014	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动 稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP015, SP03B	
其他	欧蓝德(gf#)	2014	srs-安全气囊	√	√	√	√		√	SP008, SP00A	SP04F, SP04B
其他	欧蓝德(gf#)	2014	空调	√	√	√	√	√	√		
其他	欧蓝德(gf#)	2014	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP022, SP023, SP008, SP00A, SP04C, SP04D, SP04E	SP04F, SP04B , SP050, SP05 1
其他	欧蓝德(gf#)	2014	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙	√	√	√	√	√	√	SP010, SP033, SP00A, SP008	

其他	欧蓝德(gf#)	2014	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙	√	√	√	√	√	√	SP02C, SP02D, SP030, SP016, SP017, SP002, SP00A, SP008	
其他	欧蓝德(gf#)	2014	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP041	
其他	欧蓝德(gf#)	2014	转向角传感器	√	√	√	√		√	SP03A	
其他	欧蓝德(gf#)	2014	音响	√	√	√	√	√	√		
其他	欧蓝德(gf#)	2014	lin	√	√	√	√			SP038	
其他	欧蓝德(gf#)	2014	动力门	√	√	√	√	√	√		
其他	欧蓝德(gf#)	2014	乘员感知系统	√	√	√	√	√	√	SP01C, SP01D, SP00A, SP008	
其他	欧蓝德(gf#)	2014	角传感器/后传感器	√	√	√	√	√	√		
其他	欧蓝德(gf#)	2016	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP035, SP01E, SP00A, SP008	SP04F, SP04B
其他	欧蓝德(gf#)	2016	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合变速箱	√	√	√	√	√	√	SP039, SP015, SP011, SP014, SP006	
其他	欧蓝德(gf#)	2016	自动巡航	√	√	√	√		√		
其他	欧蓝德(gf#)	2016	四轮转向系统 / 电子动力转向	√	√	√	√	√	√		
其他	欧蓝德(gf#)	2016	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP015	
其他	欧蓝德(gf#)	2016	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP015, SP03B	
其他	欧蓝德(gf#)	2016	srs-安全气囊	√	√	√	√		√	SP008, SP00A	SP04F, SP04B
其他	欧蓝德(gf#)	2016	空调	√	√	√	√	√	√		
其他	欧蓝德(gf#)	2016	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP022, SP023, SP008, SP00A, SP04C, SP04D, SP04E	SP04F, SP04B, SP050, SP051
其他	欧蓝德(gf#)	2016	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙	√	√	√	√	√	√	SP010, SP033, SP00A, SP008	
其他	欧蓝德(gf#)	2016	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙	√	√	√	√	√	√	SP02C, SP02D, SP030, SP016, SP017, SP002, SP00A, SP008	
其他	欧蓝德(gf#)	2016	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP041	
其他	欧蓝德(gf#)	2016	转向角传感器	√	√	√	√		√	SP03A	

其他	欧蓝德(gf#)	2016	音响	√	√	√	√	√	√		
其他	欧蓝德(gf#)	2016	lin	√	√	√	√			SP038	
其他	欧蓝德(gf#)	2016	动力门	√	√	√	√	√	√		
其他	欧蓝德(gf#)	2016	乘员感知系统	√	√	√	√	√	√	SP01C, SP01D, SP00A, SP008	
其他	欧蓝德(gf#)	2016	角传感器/后传感器	√	√	√	√		√		
其他	欧蓝德(gf#)	2017	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP035, SP01E, SP00A, SP008	SP04F, SP04B
其他	欧蓝德(gf#)	2017	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合 变速箱	√	√	√	√	√	√	SP039, SP015, SP011, SP014, SP006	
其他	欧蓝德(gf#)	2017	自动巡航	√	√	√	√		√		
其他	欧蓝德(gf#)	2017	四轮转向系统 / 电子动力转向	√	√	√	√	√	√		
其他	欧蓝德(gf#)	2017	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动 稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP015	
其他	欧蓝德(gf#)	2017	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动 稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP015, SP03B	
其他	欧蓝德(gf#)	2017	srs-安全气囊	√	√	√	√		√	SP008, SP00A	SP04F, SP04B
其他	欧蓝德(gf#)	2017	空调	√	√	√	√	√	√		
其他	欧蓝德(gf#)	2017	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP022, SP023, SP008, SP00A, SP04C, SP04D, SP04E	SP04F, SP04B , SP050, SP05 1
其他	欧蓝德(gf#)	2017	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙	√	√	√	√	√	√	SP010, SP033, SP00A, SP008	
其他	欧蓝德(gf#)	2017	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙	√	√	√	√	√	√	SP02C, SP02D, SP030, SP016, SP017, SP002, SP00A, SP008	
其他	欧蓝德(gf#)	2017	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP041	
其他	欧蓝德(gf#)	2017	转向角传感器	√	√	√	√		√	SP03A	
其他	欧蓝德(gf#)	2017	音响	√	√	√	√		√		
其他	欧蓝德(gf#)	2017	拐角传感器/声纳	√	√	√	√	√	√		
其他	欧蓝德(gf#)	2017	lin	√	√	√	√			SP038	
其他	欧蓝德(gf#)	2017	动力门	√	√	√	√	√	√		

其他	欧蓝德 (gf#)	2017	乘员感知系统	√	√	√	√	√	√	SP01C, SP01D, SP00A, SP008	
其他	欧蓝德 (gf#)	2018	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP035, SP01E, SP00A, SP008	SP04F, SP04B
其他	欧蓝德 (gf#)	2018	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合 变速箱	√	√	√	√	√	√	SP039, SP015, SP011, SP014, SP006	
其他	欧蓝德 (gf#)	2018	自动巡航	√	√	√	√		√		
其他	欧蓝德 (gf#)	2018	四轮转向系统 / 电子动力转向	√	√	√	√	√	√		
其他	欧蓝德 (gf#)	2018	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动 稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP015	
其他	欧蓝德 (gf#)	2018	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动 稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP015, SP03B	
其他	欧蓝德 (gf#)	2018	srs-安全气囊	√	√	√	√		√	SP008, SP00A	SP04F, SP04B
其他	欧蓝德 (gf#)	2018	空调	√	√	√	√	√	√		
其他	欧蓝德 (gf#)	2018	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP022, SP023, SP008, SP00A, SP04C, SP04D, SP04E	SP04F, SP04B , SP050, SP05 1
其他	欧蓝德 (gf#)	2018	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙	√	√	√	√	√	√	SP010, SP033, SP00A, SP008	
其他	欧蓝德 (gf#)	2018	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙	√	√	√	√	√	√	SP02C, SP02D, SP030, SP016, SP017, SP002, SP00A, SP008	
其他	欧蓝德 (gf#)	2018	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP041	
其他	欧蓝德 (gf#)	2018	转向角传感器	√	√	√	√		√	SP03A	
其他	欧蓝德 (gf#)	2018	音响	√	√	√	√		√		
其他	欧蓝德 (gf#)	2018	拐角传感器/声纳	√	√	√	√	√	√		
其他	欧蓝德 (gf#)	2018	lin	√	√	√	√			SP038	
其他	欧蓝德 (gf#)	2018	动力门	√	√	√	√	√	√		
其他	欧蓝德 (gf#)	2018	乘员感知系统	√	√	√	√	√	√	SP01C, SP01D, SP00A, SP008	
其他	欧蓝德 (gf#)	2019	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP035, SP01E, SP00A, SP008	
其他	欧蓝德 (gf#)	2019	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合 变速箱	√	√	√	√	√	√	SP039, SP015, SP011, SP014, SP006	

其他	欧蓝德(gf#)	2019	自动巡航	√	√	√	√		√		
其他	欧蓝德(gf#)	2019	四轮转向系统 / 电子动力转向	√	√	√	√	√	√		
其他	欧蓝德(gf#)	2019	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP015	
其他	欧蓝德(gf#)	2019	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP015, SP03B	
其他	欧蓝德(gf#)	2019	srs-安全气囊	√	√	√	√		√	SP008, SP00A	SP04F, SP04B
其他	欧蓝德(gf#)	2019	空调	√	√	√	√	√	√		
其他	欧蓝德(gf#)	2019	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP022, SP023, SP008, SP00A, SP04C, SP04D, SP04E	SP04F, SP04B, SP050, SP051
其他	欧蓝德(gf#)	2019	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙	√	√	√	√	√	√	SP010, SP033, SP00A, SP008	
其他	欧蓝德(gf#)	2019	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙	√	√	√	√	√	√	SP02C, SP02D, SP030, SP016, SP017, SP002, SP00A, SP008	
其他	欧蓝德(gf#)	2019	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP041	
其他	欧蓝德(gf#)	2019	转向角传感器	√	√	√	√		√	SP03A	
其他	欧蓝德(gf#)	2019	音响	√	√	√	√		√		
其他	欧蓝德(gf#)	2019	拐角传感器/声纳	√	√	√	√	√	√		
其他	欧蓝德(gf#)	2019	lin	√	√	√	√			SP038	
其他	欧蓝德(gf#)	2019	动力门	√	√	√	√	√	√		
其他	欧蓝德(gf#)	2019	乘员感知系统	√	√	√	√	√	√	SP01C, SP01D, SP00A, SP008	
其他	欧蓝德(gf#)	2020	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP035, SP01E, SP00A, SP008	
其他	欧蓝德(gf#)	2020	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合变速箱	√	√	√	√	√	√	SP039, SP015, SP011, SP014, SP006	
其他	欧蓝德(gf#)	2020	自动巡航	√	√	√	√		√		
其他	欧蓝德(gf#)	2020	四轮转向系统 / 电子动力转向	√	√	√	√	√	√		
其他	欧蓝德(gf#)	2020	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP015	
其他	欧蓝德(gf#)	2020	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP015, SP03B	
其他	欧蓝德(gf#)	2020	srs-安全气囊	√	√	√	√		√	SP008, SP00A	SP04F, SP04B

其他	欧蓝德(gf#)	2020	空调	√	√	√	√	√	√		
其他	欧蓝德(gf#)	2020	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP022, SP023, SP008, SP00A, SP04C, SP04D, SP04E	SP04F, SP04B , SP050, SP05 1
其他	欧蓝德(gf#)	2020	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙	√	√	√	√	√	√	SP010, SP033, SP00A, SP008	
其他	欧蓝德(gf#)	2020	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙	√	√	√	√	√	√	SP02C, SP02D, SP030, SP016, SP017, SP002, SP00A, SP008	
其他	欧蓝德(gf#)	2020	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP041	
其他	欧蓝德(gf#)	2020	转向角传感器	√	√	√	√		√	SP03A	
其他	欧蓝德(gf#)	2020	音响	√	√	√	√		√		
其他	欧蓝德(gf#)	2020	拐角传感器/声纳	√	√	√	√	√	√		
其他	欧蓝德(gf#)	2020	lin	√	√	√	√			SP038	
其他	欧蓝德(gf#)	2020	动力门	√	√	√	√	√	√		
其他	欧蓝德(gf#)	2020	乘员感知系统	√	√	√	√	√	√	SP01C, SP01D, SP00A, SP008	
其他	欧蓝德(gf#)	2020	NULL	√	√	√	√	√	√	SP041, SP036	
其他	欧蓝德(gf#)	2016	全轮控制系统	√	√	√	√	√	√	SP039, SP041	
其他	欧蓝德(gf#)	2017	全轮控制系统	√	√	√	√	√	√	SP039, SP041	
其他	欧蓝德(gf#)	2018	全轮控制系统	√	√	√	√	√	√	SP039, SP041	
其他	欧蓝德(gf#)	2019	全轮控制系统	√	√	√	√	√	√	SP039, SP041	
其他	欧蓝德(gf#)	2020	全轮控制系统	√	√	√	√	√	√	SP039, SP041	
其他	欧蓝德(gf#)	2020	电子驻车制动器	√	√	√	√	√	√		
其他	欧蓝德(gf#)	2020	网关	√	√	√	√	√	√		
其他	欧蓝德(gf#)	2020	NULL	√	√	√	√	√	√	SP041	
其他	欧蓝德(gf#)	2020	NULL	√	√	√	√	√	√	SP041	
其他	欧蓝德(gf#)	2014	全轮控制系统	√	√	√	√	√	√	SP039, SP041	
其他	欧蓝德(gf#)	2015	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP035, SP01E, SP00A, SP008	SP04F, SP04B
其他	欧蓝德(gf#)	2015	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器 变速箱	√	√	√	√	√	√	SP015, SP011, SP014	
其他	欧蓝德(gf#)	2015	自动巡航	√	√	√	√		√		

其他	欧蓝德(gf#)	2015	四轮转向系统 / 电子动力转向	√	√	√	√	√	√		
其他	欧蓝德(gf#)	2015	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP015	
其他	欧蓝德(gf#)	2015	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP015, SP03B	
其他	欧蓝德(gf#)	2015	srs-安全气囊	√	√	√	√		√	SP008, SP00A	SP04F, SP04B
其他	欧蓝德(gf#)	2015	空调	√	√	√	√	√	√		
其他	欧蓝德(gf#)	2015	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP022, SP023, SP008, SP00A, SP04C, SP04D, SP04E	SP04F, SP04B, SP050, SP051
其他	欧蓝德(gf#)	2015	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙	√	√	√	√	√	√	SP010, SP033, SP00A, SP008	
其他	欧蓝德(gf#)	2015	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙	√	√	√	√	√	√	SP02C, SP02D, SP030, SP016, SP017, SP002, SP00A, SP008	
其他	欧蓝德(gf#)	2015	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP041	
其他	欧蓝德(gf#)	2015	转向角传感器	√	√	√	√		√	SP03A	
其他	欧蓝德(gf#)	2015	音响	√	√	√	√	√	√		
其他	欧蓝德(gf#)	2015	lin	√	√	√	√			SP038	
其他	欧蓝德(gf#)	2015	动力门	√	√	√	√	√	√		
其他	欧蓝德(gf#)	2015	全轮控制系统	√	√	√	√	√	√	SP039, SP041	
其他	欧蓝德(gf#)	2015	乘员感知系统	√	√	√	√	√	√	SP01C, SP01D, SP00A, SP008	
其他	欧蓝德(gf#)	2015	角传感器/后传感器	√	√	√	√	√	√		
其他	欧蓝德(gf#)	2016	音响导航显示屏	√	√	√	√	√	√		
其他	欧蓝德(gf#)	2017	轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP044, SP043, SP045	
其他	欧蓝德(gf#)	2017	音响导航显示屏	√	√	√	√	√	√		
其他	欧蓝德(gf#)	2018	轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP044, SP043, SP045	
其他	欧蓝德(gf#)	2018	音响导航显示屏	√	√	√	√	√	√		
其他	欧蓝德(gf#)	2019	轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP044, SP043, SP045	
其他	欧蓝德(gf#)	2019	电子驻车制动器	√	√	√	√	√	√		
其他	欧蓝德(gf#)	2019	音响导航显示屏	√	√	√	√	√	√		

其他	欧蓝德(gf#)	2017	电子驻车制动器	√	√	√	√	√	√		
其他	欧蓝德(gf#)	2018	电子驻车制动器	√	√	√	√	√	√		
其他	欧蓝德(gf#)	2014	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合 变速箱	√	√	√	√	√	√	SP015	
其他	欧蓝德(gf#)	2014	自适应巡航控制/前方碰撞预防辅助制动	√	√	√	√	√		SP039, SP036	
其他	欧蓝德(gf#)	2016	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合 变速箱	√	√	√	√	√	√	SP015	
其他	欧蓝德(gf#)	2016	自适应巡航控制/前方碰撞预防辅助制动	√	√	√	√	√		SP039, SP036	
其他	欧蓝德(gf#)	2017	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合 变速箱	√	√	√	√	√	√	SP015	
其他	欧蓝德(gf#)	2017	自适应巡航控制/前方碰撞预防辅助制动	√	√	√	√	√		SP039, SP036	
其他	欧蓝德(gf#)	2017	多功能全景监控器	√	√	√	√		√	SP047, SP005, SP025	
其他	欧蓝德(gf#)	2017	网关	√	√	√	√	√	√		
其他	欧蓝德(gf#)	2017	NULL	√	√	√	√	√	√	SP041, SP036	
其他	欧蓝德(gf#)	2017	NULL	√	√	√	√	√	√	SP041	
其他	欧蓝德(gf#)	2017	NULL	√	√	√	√	√	√	SP041	
其他	欧蓝德(gf#)	2018	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合 变速箱	√	√	√	√	√	√	SP015	
其他	欧蓝德(gf#)	2018	自适应巡航控制/前方碰撞预防辅助制动	√	√	√	√	√		SP039, SP036	
其他	欧蓝德(gf#)	2018	多功能全景监控器	√	√	√	√		√	SP047, SP005, SP025	
其他	欧蓝德(gf#)	2018	网关	√	√	√	√	√	√		
其他	欧蓝德(gf#)	2018	NULL	√	√	√	√	√	√	SP041, SP036	
其他	欧蓝德(gf#)	2018	NULL	√	√	√	√	√	√	SP041	
其他	欧蓝德(gf#)	2018	NULL	√	√	√	√	√	√	SP041	
其他	欧蓝德(gf#)	2019	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合 变速箱	√	√	√	√	√	√	SP015	
其他	欧蓝德(gf#)	2019	自适应巡航控制/前方碰撞预防辅助制动	√	√	√	√	√		SP039, SP036	
其他	欧蓝德(gf#)	2019	多功能全景监控器	√	√	√	√		√	SP047, SP005, SP025	
其他	欧蓝德(gf#)	2019	网关	√	√	√	√	√	√		
其他	欧蓝德(gf#)	2019	NULL	√	√	√	√	√	√	SP041, SP036	
其他	欧蓝德(gf#)	2019	NULL	√	√	√	√	√	√	SP041	
其他	欧蓝德(gf#)	2019	NULL	√	√	√	√	√	√	SP041	
其他	欧蓝德(gf#)	2020	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合 变速箱	√	√	√	√	√	√	SP015	

其他	欧蓝德(gf#)	2020	自适应巡航控制/前方碰撞预防辅助制动	√	√	√	√	√		SP039, SP036	
其他	欧蓝德(gf#)	2020	多功能全景监控器	√	√	√	√		√	SP047, SP005, SP025	
其他	欧蓝德(gf#)	2016	路线保持	√	√	√	√	√	√	SP039, SP036	
其他	欧蓝德(gf#)	2015	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	√	√	SP015	
其他	欧蓝德(gf#)	2015	自适应巡航控制/前方碰撞预防辅助制动	√	√	√	√	√		SP039, SP036	
其他	欧蓝德(gf#)	2021	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	√	√	SP015	
其他	欧蓝德(gf#)	2021	自适应巡航控制/前方碰撞预防辅助制动	√	√	√	√	√		SP039, SP036	
其他	欧蓝德(gf#)	2021	多功能全景监控器	√	√	√	√		√	SP047, SP005, SP025	
其他	欧蓝德(gf#)	2021	网关	√	√	√	√	√	√		
其他	欧蓝德(gf#)	2021	NULL	√	√	√	√	√	√	SP041	
其他	欧蓝德(gf#)	2021	NULL	√	√	√	√	√	√	SP041	
其他	欧蓝德(gf#)	2013	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP027, SP027, SP027, SP027, SP026, SP026, SP026, SP029, SP041, SP036, SP025, SP00A, SP008	SP04F, SP04B
其他	欧蓝德(gf#)	2013	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	√	√	SP015	
其他	欧蓝德(gf#)	2013	四轮转向系统 / 电子动力转向	√	√	√	√	√	√		
其他	欧蓝德(gf#)	2013	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP015, SP03B	
其他	欧蓝德(gf#)	2013	srs-安全气囊	√	√	√	√		√	SP008, SP00A	SP04F, SP04B
其他	欧蓝德(gf#)	2013	空调	√	√	√	√	√	√		
其他	欧蓝德(gf#)	2013	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP022, SP023, SP008, SP00A, SP04C, SP04D, SP04E	SP04F, SP04B, SP050, SP051
其他	欧蓝德(gf#)	2013	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙	√	√	√	√	√	√	SP010, SP033, SP00A, SP008	

其他	欧蓝德 (gf#)	2013	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙	√	√	√	√	√	√	SP02C, SP02D, SP030, SP016, SP017, SP002, SP00A, SP008	
其他	欧蓝德 (gf#)	2013	自适应巡航控制/前方碰撞预防辅助制动	√	√	√	√	√		SP039, SP036	
其他	欧蓝德 (gf#)	2013	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP041	
其他	欧蓝德 (gf#)	2013	转向角传感器	√	√	√	√		√	SP03A	
其他	欧蓝德 (gf#)	2013	音响导航显示屏	√	√	√	√	√	√		
其他	欧蓝德 (gf#)	2013	音响	√	√	√	√	√	√		
其他	欧蓝德 (gf#)	2013	lin	√	√	√	√			SP038	
其他	欧蓝德 (gf#)	2013	动力门	√	√	√	√	√	√		
其他	欧蓝德 (gf#)	2013	全轮控制系统	√	√	√	√	√	√	SP039, SP041	
其他	欧蓝德 (gf#)	2013	乘员感知系统	√	√	√	√	√	√	SP01C, SP01D, SP00A, SP008	
其他	欧蓝德 (gf#)	2013	角传感器/后传感器	√	√	√	√	√	√		
其他	欧蓝德 (gf#)	2014	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP027, SP027, SP027, SP027, SP027, SP026, SP026, SP026, SP029, SP012, SP036, SP041, SP025, SP00A, SP008	SP04F, SP04B
其他	欧蓝德 (gf#)	2014	音响导航显示屏	√	√	√	√	√	√		
其他	欧蓝德 (gf#)	2016	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP027, SP027, SP027, SP027, SP027, SP026, SP026, SP026, SP029, SP012, SP036, SP041, SP025, SP00A, SP008	SP04F, SP04B

其他	欧蓝德 (gf#)	2017	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP027, SP027, SP027, SP027, SP027, SP026, SP026, SP026, SP029, SP012, SP036, SP041, SP025, SP00A, SP008	SP04F, SP04B
其他	欧蓝德 (gf#)	2018	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP027, SP027, SP027, SP027, SP027, SP026, SP026, SP026, SP029, SP012, SP036, SP041, SP025, SP00A, SP008	SP04F, SP04B
其他	欧蓝德 (gf#)	2019	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP027, SP027, SP027, SP027, SP027, SP026, SP026, SP026, SP029, SP012, SP036, SP041, SP025, SP00A, SP008	
其他	欧蓝德 (gf#)	2020	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP027, SP027, SP027, SP027, SP027, SP026, SP026, SP026, SP029, SP012, SP036, SP041, SP025, SP00A, SP008	
其他	欧蓝德 (gf#)	2013	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP035, SP01E, SP00A, SP008	SP04F, SP04B
其他	欧蓝德 (gf#)	2013	自动巡航	√	√	√	√		√		
其他	欧蓝德 (gf#)	2013	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合 变速箱	√	√	√	√	√	√	SP015, SP011, SP014	
其他	欧蓝德 (gf#)	2013	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动 稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP015	
其他	欧蓝德 (gf#)	2013	自动启停 (as&g)	√	√	√	√	√	√		

其他	欧蓝德(gf#)	2014	自动启停 (as&g)	√	√	√	√	√	√		
其他	欧蓝德(gf#)	2016	自动启停 (as&g)	√	√	√	√	√	√		
其他	欧蓝德(gf#)	2017	自动启停 (as&g)	√	√	√	√	√	√		
其他	欧蓝德(gf#)	2019	lin	√	√	√	√				
其他	欧蓝德(gf#)	2019	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√		
其他	欧蓝德(gf#)	2020	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√		
其他	欧蓝德(gf#)	2014	轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP044, SP043, SP045	
其他	欧蓝德(gf#)	2014	乘员分类监视器	√	√	√	√	√	√		
其他	欧蓝德(gf#)	2016	轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP044, SP043, SP045	
其他	欧蓝德(gf#)	2014	轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP044, SP043	
其他	欧蓝德(gf#)	2021	仪表	√	√	√	√	√	√		
其他	欧蓝德(gf#)	2017	角传感器/后传感器	√	√	√	√		√		
其他	欧蓝德(gf#)	2018	角传感器/后传感器	√	√	√	√		√		
其他	欧蓝德(gf#)	2019	角传感器/后传感器	√	√	√	√		√		
其他	欧蓝德(gf#)	2020	角传感器/后传感器	√	√	√	√		√		
其他	i-miev电动车	2017	晶片防盗装置	√	√	√	√	√	√	SP02E, SP001, SP02D, SP018, SP02B, SP00A, SP008	
其他	i-miev电动车	2017	四轮转向系统 / 电子动力转向	√	√	√	√	√	√		
其他	i-miev电动车	2017	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√		
其他	i-miev电动车	2017	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		
其他	i-miev电动车	2017	空调	√	√	√	√		√		
其他	i-miev电动车	2017	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP031, SP032, SP04C, SP04D, SP04E	SP050, SP051
其他	i-miev电动车	2017	ev/miev远程系统	√	√	√	√	√	√	SP041	
其他	i-miev电动车	2017	dc/dc 转换器	√	√	√	√	√	√		
其他	i-miev电动车	2017	轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP044, SP043	
其他	i-miev电动车	2017	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP041	
其他	i-miev电动车	2017	转向角传感器	√	√	√	√		√	SP03A	

其他	i-miev电动车	2017	电池管理单元	√	√	√	√	√	√	SP041, SP00E, SP007	
其他	i-miev电动车	2017	comp&htr	√	√	√	√		√		
其他	i-miev电动车	2017	ev-电子控制单元	√	√	√	√	√	√		
其他	i-miev电动车	2017	车载电脑	√	√	√	√	√	√		
其他	i-miev电动车	2017	微控制器	√	√	√	√	√	√		
其他	i-miev电动车	2017	电池监测单元1	√	√	√	√		√		
其他	i-miev电动车	2017	电池监测单元2	√	√	√	√		√		
其他	i-miev电动车	2017	电池监测单元3	√	√	√	√		√		
其他	i-miev电动车	2017	电池监测单元4	√	√	√	√		√		
其他	i-miev电动车	2017	电池监测单元5	√	√	√	√		√		
其他	i-miev电动车	2017	电池监测单元6	√	√	√	√		√		
其他	i-miev电动车	2017	电池监测单元7	√	√	√	√		√		
其他	i-miev电动车	2017	电池监测单元8	√	√	√	√		√		
其他	i-miev电动车	2017	电池监测单元9	√	√	√	√		√		
其他	i-miev电动车	2017	电池监测单元10	√	√	√	√		√		
其他	i-miev电动车	2017	电池监测单元11	√	√	√	√		√		
其他	i-miev电动车	2017	电池监测单元12	√	√	√	√		√		
其他	i-miev电动车	2019	晶片防盗装置	√	√	√	√	√	√	SP02E, SP001, SP02D, SP018, SP02B, SP00A, SP008	
其他	i-miev电动车	2019	四轮转向系统 / 电子动力转向	√	√	√	√	√	√		
其他	i-miev电动车	2019	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√		
其他	i-miev电动车	2019	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		
其他	i-miev电动车	2019	空调	√	√	√	√		√		
其他	i-miev电动车	2019	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP031, SP032, SP04C, SP04D, SP04E	SP050, SP051
其他	i-miev电动车	2019	ev/miev远程系统	√	√	√	√	√	√	SP041	

其他	i-miev电动车	2019	dc/dc 转换器	√	√	√	√	√	√		
其他	i-miev电动车	2019	轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP044, SP043	
其他	i-miev电动车	2019	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP041	
其他	i-miev电动车	2019	转向角传感器	√	√	√	√		√	SP03A	
其他	i-miev电动车	2019	电池管理单元	√	√	√	√	√	√	SP041, SP00E, SP007	
其他	i-miev电动车	2019	comp&htr	√	√	√	√		√		
其他	i-miev电动车	2019	ev-电子控制单元	√	√	√	√	√	√		
其他	i-miev电动车	2019	车载电脑	√	√	√	√	√	√		
其他	i-miev电动车	2019	微控制器	√	√	√	√	√	√		
其他	i-miev电动车	2019	电池监测单元1	√	√	√	√		√		
其他	i-miev电动车	2019	电池监测单元2	√	√	√	√		√		
其他	i-miev电动车	2019	电池监测单元3	√	√	√	√		√		
其他	i-miev电动车	2019	电池监测单元4	√	√	√	√		√		
其他	i-miev电动车	2019	电池监测单元5	√	√	√	√		√		
其他	i-miev电动车	2019	电池监测单元6	√	√	√	√		√		
其他	i-miev电动车	2019	电池监测单元7	√	√	√	√		√		
其他	i-miev电动车	2019	电池监测单元8	√	√	√	√		√		
其他	i-miev电动车	2019	电池监测单元9	√	√	√	√		√		
其他	i-miev电动车	2019	电池监测单元10	√	√	√	√		√		
其他	i-miev电动车	2019	电池监测单元11	√	√	√	√		√		
其他	i-miev电动车	2019	电池监测单元12	√	√	√	√		√		
其他	i-miev电动车	2013	dc/dc 转换器	√	√	√	√	√	√		
其他	i-miev电动车	2015	晶片防盗装置	√	√	√	√	√	√	SP02E, SP001, SP02D, SP018, SP02B, SP00A, SP008	
其他	i-miev电动车	2015	四轮转向系统 / 电子动力转向	√	√	√	√	√	√		
其他	i-miev电动车	2015	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√		

其他	i-miev电动车	2015	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		
其他	i-miev电动车	2015	空调	√	√	√	√		√		
其他	i-miev电动车	2015	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP031, SP032, SP04C, SP04D, SP04E	SP050, SP051
其他	i-miev电动车	2015	ev/miev远程系统	√	√	√	√	√	√	SP041	
其他	i-miev电动车	2015	dc/dc 转换器	√	√	√	√	√	√		
其他	i-miev电动车	2015	轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP044, SP043	
其他	i-miev电动车	2015	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP041	
其他	i-miev电动车	2015	转向角传感器	√	√	√	√		√	SP03A	
其他	i-miev电动车	2015	电池管理单元	√	√	√	√	√	√	SP041, SP00E, SP007	
其他	i-miev电动车	2015	comp&htr	√	√	√	√		√		
其他	i-miev电动车	2015	ev-电子控制单元	√	√	√	√	√	√		
其他	i-miev电动车	2015	车载电脑	√	√	√	√	√	√		
其他	i-miev电动车	2015	微控制器	√	√	√	√	√	√		
其他	i-miev电动车	2015	电池监测单元1	√	√	√	√		√		
其他	i-miev电动车	2015	电池监测单元2	√	√	√	√		√		
其他	i-miev电动车	2015	电池监测单元3	√	√	√	√		√		
其他	i-miev电动车	2015	电池监测单元4	√	√	√	√		√		
其他	i-miev电动车	2015	电池监测单元5	√	√	√	√		√		
其他	i-miev电动车	2015	电池监测单元6	√	√	√	√		√		
其他	i-miev电动车	2015	电池监测单元7	√	√	√	√		√		
其他	i-miev电动车	2015	电池监测单元8	√	√	√	√		√		
其他	i-miev电动车	2015	电池监测单元9	√	√	√	√		√		
其他	i-miev电动车	2015	电池监测单元10	√	√	√	√		√		
其他	i-miev电动车	2015	电池监测单元11	√	√	√	√		√		
其他	i-miev电动车	2015	电池监测单元12	√	√	√	√		√		

其他	得利卡 d:5	2016	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP027, SP027, SP027, SP027, SP026, SP026, SP029, SP041, SP036, SP025, SP00A SP008	SP04F, SP04B
其他	得利卡 d:5	2016	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合变速箱	√	√	√	√	√	√	SP015	
其他	欧蓝德-插电式混合动力车	2014	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP035, SP01E, SP00A, SP008	SP04F, SP04B
其他	欧蓝德-插电式混合动力车	2014	四轮转向系统 / 电子动力转向	√	√	√	√	√	√		
其他	欧蓝德-插电式混合动力车	2014	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP015, SP03B	
其他	欧蓝德-插电式混合动力车	2014	srs-安全气囊	√	√	√	√		√	SP008, SP00A	SP04F, SP04B
其他	欧蓝德-插电式混合动力车	2014	空调	√	√	√	√	√	√	SP039, SP013	
其他	欧蓝德-插电式混合动力车	2014	路线保持	√	√	√	√	√	√	SP039, SP036	
其他	欧蓝德-插电式混合动力车	2014	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP022, SP023, SP008, SP00A, SP04C, SP04D, SP04E	SP04F, SP04B, SP050, SP051
其他	欧蓝德-插电式混合动力车	2014	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙	√	√	√	√	√	√	SP010, SP033, SP00A, SP008	
其他	欧蓝德-插电式混合动力车	2014	ev/miev远程系统	√	√	√	√		√		
其他	欧蓝德-插电式混合动力车	2014	压缩机	√	√	√	√	√	√		
其他	欧蓝德-插电式混合动力车	2014	自适应巡航控制/前方碰撞预防辅助制动	√	√	√	√	√		SP039, SP036	
其他	欧蓝德-插电式混合动力车	2014	轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP044, SP043, SP045	
其他	欧蓝德-插电式混合动力车	2014	驻车锁	√	√	√	√		√		
其他	欧蓝德-插电式混合动力车	2014	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP041	
其他	欧蓝德-插电式混合动力车	2014	转向角传感器	√	√	√	√		√	SP03A	
其他	欧蓝德-插电式混合动力车	2014	插电式混合动力车	√	√	√	√	√	√	SP041, SP025, SP008, SP00A	SP04F, SP04B, SP050, SP051
其他	欧蓝德-插电式混合动力车	2014	音响导航显示屏	√	√	√	√	√	√		
其他	欧蓝德-插电式混合动力车	2014	音响	√	√	√	√	√	√		
其他	欧蓝德-插电式混合动力车	2014	lin	√	√	√	√			SP038	

其他	欧蓝德-插电式混合动力车	2015	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP022, SP023, SP008, SP00A, SP04C, SP04D, SP04E	SP04F, SP04B , SP050, SP05 1
其他	欧蓝德-插电式混合动力车	2015	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙	√	√	√	√	√	√	SP010, SP033, SP00A, SP008	
其他	欧蓝德-插电式混合动力车	2015	ev/miev远程系统	√	√	√	√		√		
其他	欧蓝德-插电式混合动力车	2015	压缩机	√	√	√	√	√	√		
其他	欧蓝德-插电式混合动力车	2015	自适应巡航控制/前方碰撞预防辅助制动	√	√	√	√	√		SP039, SP036	
其他	欧蓝德-插电式混合动力车	2015	轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP044, SP043, SP045	
其他	欧蓝德-插电式混合动力车	2015	驻车锁	√	√	√	√		√		
其他	欧蓝德-插电式混合动力车	2015	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP041	
其他	欧蓝德-插电式混合动力车	2015	转向角传感器	√	√	√	√		√	SP03A	
其他	欧蓝德-插电式混合动力车	2015	插电式混合动力车	√	√	√	√	√	√	SP041, SP025, SP008, SP00A	SP04F, SP04B , SP050, SP05
其他	欧蓝德-插电式混合动力车	2015	音响导航显示屏	√	√	√	√	√	√		
其他	欧蓝德-插电式混合动力车	2015	音响	√	√	√	√	√	√		
其他	欧蓝德-插电式混合动力车	2015	lin	√	√	√	√			SP038	
其他	欧蓝德-插电式混合动力车	2015	动力门	√	√	√	√	√	√		
其他	欧蓝德-插电式混合动力车	2015	车载充电器	√	√	√	√	√	√		
其他	欧蓝德-插电式混合动力车	2015	电池管理单元	√	√	√	√	√	√	SP047, SP039, SP041, SP00E, SP007, SP00F	
其他	欧蓝德-插电式混合动力车	2015	前-微控制器	√	√	√	√	√	√		
其他	欧蓝德-插电式混合动力车	2015	后-微控制器	√	√	√	√	√	√	SP00A, SP008	
其他	欧蓝德-插电式混合动力车	2015	发电机控制装置	√	√	√	√	√	√		
其他	欧蓝德-插电式混合动力车	2015	乘员感知系统	√	√	√	√	√	√	SP01C, SP01D, SP00A, SP008	
其他	欧蓝德-插电式混合动力车	2015	角传感器/后传感器	√	√	√	√	√	√		
其他	欧蓝德-插电式混合动力车	2015	电池监测单元1	√	√	√	√		√	SP039	
其他	欧蓝德-插电式混合动力车	2015	电池监测单元2	√	√	√	√		√	SP039	
其他	欧蓝德-插电式混合动力车	2015	电池监测单元3	√	√	√	√		√	SP039	
其他	欧蓝德-插电式混合动力车	2015	电池监测单元4	√	√	√	√		√	SP039	
其他	欧蓝德-插电式混合动力车	2015	电池监测单元5	√	√	√	√		√	SP039	
其他	欧蓝德-插电式混合动力车	2015	电池监测单元7	√	√	√	√		√	SP039	

其他	欧蓝德-插电式混合动力车	2015	电池监测单元8	√	√	√	√		√	SP039	
其他	欧蓝德-插电式混合动力车	2015	电池监测单元9	√	√	√	√		√	SP039	
其他	欧蓝德-插电式混合动力车	2015	电池监测单元10	√	√	√	√		√	SP039	
其他	欧蓝德-插电式混合动力车	2015	电池监测单元11	√	√	√	√		√	SP039	
其他	欧蓝德-插电式混合动力车	2016	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP035, SP01E, SP00A, SP008	SP04F, SP04B
其他	欧蓝德-插电式混合动力车	2016	四轮转向系统 / 电子动力转向	√	√	√	√	√	√		
其他	欧蓝德-插电式混合动力车	2016	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动 稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP015, SP03B	
其他	欧蓝德-插电式混合动力车	2016	srs-安全气囊	√	√	√	√		√	SP008, SP00A	SP04F, SP04B
其他	欧蓝德-插电式混合动力车	2016	空调	√	√	√	√	√	√	SP039, SP013	
其他	欧蓝德-插电式混合动力车	2016	路线保持	√	√	√	√	√	√	SP039, SP036	
其他	欧蓝德-插电式混合动力车	2016	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP022, SP023, SP008, SP00A, SP04C, SP04D, SP04E	SP04F, SP04B , SP050, SP05 1
其他	欧蓝德-插电式混合动力车	2016	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙	√	√	√	√	√	√	SP010, SP033, SP00A, SP008	
其他	欧蓝德-插电式混合动力车	2016	ev/miev远程系统	√	√	√	√		√		
其他	欧蓝德-插电式混合动力车	2016	压缩机	√	√	√	√	√	√		
其他	欧蓝德-插电式混合动力车	2016	自适应巡航控制/前方碰撞预防辅助制动	√	√	√	√	√		SP039, SP036	
其他	欧蓝德-插电式混合动力车	2016	轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP044, SP043, SP045	
其他	欧蓝德-插电式混合动力车	2016	驻车锁	√	√	√	√		√		
其他	欧蓝德-插电式混合动力车	2016	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP041	
其他	欧蓝德-插电式混合动力车	2016	转向角传感器	√	√	√	√		√	SP03A	
其他	欧蓝德-插电式混合动力车	2016	插电式混合动力车	√	√	√	√	√	√	SP041, SP025, SP008, SP00A	SP04F, SP04B , SP050, SP05
其他	欧蓝德-插电式混合动力车	2016	音响导航显示屏	√	√	√	√	√	√		
其他	欧蓝德-插电式混合动力车	2016	音响	√	√	√	√	√	√		

其他	欧蓝德-插电式混合动力车	2017	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP022, SP023, SP008, SP00A, SP04C, SP04D, SP04E	SP04F, SP04B, SP050, SP051
其他	欧蓝德-插电式混合动力车	2017	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙	√	√	√	√	√	√	SP010, SP033, SP00A, SP008	
其他	欧蓝德-插电式混合动力车	2017	ev/miev远程系统	√	√	√	√		√		
其他	欧蓝德-插电式混合动力车	2017	压缩机	√	√	√	√	√	√		
其他	欧蓝德-插电式混合动力车	2017	自适应巡航控制/前方碰撞预防辅助制动	√	√	√	√	√		SP039, SP036	
其他	欧蓝德-插电式混合动力车	2017	轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP044, SP043, SP045	
其他	欧蓝德-插电式混合动力车	2017	驻车锁	√	√	√	√		√		
其他	欧蓝德-插电式混合动力车	2017	电子驻车制动器	√	√	√	√	√	√		
其他	欧蓝德-插电式混合动力车	2017	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP041	
其他	欧蓝德-插电式混合动力车	2017	转向角传感器	√	√	√	√		√	SP03A	
其他	欧蓝德-插电式混合动力车	2017	插电式混合动力车	√	√	√	√	√	√	SP041, SP025, SP008, SP00A	SP04F, SP04B, SP050, SP051
其他	欧蓝德-插电式混合动力车	2017	电子加热器	√	√	√	√	√	√	SP041	
其他	欧蓝德-插电式混合动力车	2017	e-call	√	√	√	√	√	√	SP039, SP041	
其他	欧蓝德-插电式混合动力车	2017	音响导航显示屏	√	√	√	√	√	√		
其他	欧蓝德-插电式混合动力车	2017	音响	√	√	√	√		√		
其他	欧蓝德-插电式混合动力车	2017	多功能全景监控器	√	√	√	√		√	SP047, SP005, SP025	
其他	欧蓝德-插电式混合动力车	2017	拐角传感器/声纳	√	√	√	√	√	√		
其他	欧蓝德-插电式混合动力车	2017	lin	√	√	√	√			SP038	
其他	欧蓝德-插电式混合动力车	2017	网关	√	√	√	√	√	√		
其他	欧蓝德-插电式混合动力车	2017	动力门	√	√	√	√	√	√		
其他	欧蓝德-插电式混合动力车	2017	车载充电器	√	√	√	√	√	√		
其他	欧蓝德-插电式混合动力车	2017	电池管理单元	√	√	√	√	√	√	SP047, SP039, SP041, SP00E, SP007, SP00F	
其他	欧蓝德-插电式混合动力车	2017	前-微控制器	√	√	√	√	√	√		
其他	欧蓝德-插电式混合动力车	2017	后-微控制器	√	√	√	√	√	√	SP00A, SP008	
其他	欧蓝德-插电式混合动力车	2017	发电机控制装置	√	√	√	√	√	√		

其他	欧蓝德-插电式混合动力车	2017	乘员感知系统	√	√	√	√	√	√	SP01C, SP01D, SP00A, SP008	
其他	欧蓝德-插电式混合动力车	2017	电池监测单元1	√	√	√	√		√	SP039	
其他	欧蓝德-插电式混合动力车	2017	电池监测单元2	√	√	√	√		√	SP039	
其他	欧蓝德-插电式混合动力车	2017	电池监测单元3	√	√	√	√		√	SP039	
其他	欧蓝德-插电式混合动力车	2017	电池监测单元4	√	√	√	√		√	SP039	
其他	欧蓝德-插电式混合动力车	2017	电池监测单元5	√	√	√	√		√	SP039	
其他	欧蓝德-插电式混合动力车	2017	电池监测单元7	√	√	√	√		√	SP039	
其他	欧蓝德-插电式混合动力车	2017	电池监测单元8	√	√	√	√		√	SP039	
其他	欧蓝德-插电式混合动力车	2017	电池监测单元9	√	√	√	√		√	SP039	
其他	欧蓝德-插电式混合动力车	2017	电池监测单元10	√	√	√	√		√	SP039	
其他	欧蓝德-插电式混合动力车	2017	电池监测单元11	√	√	√	√		√	SP039	
其他	欧蓝德-插电式混合动力车	2017	NULL	√	√	√	√	√	√	SP041, SP036	
其他	欧蓝德-插电式混合动力车	2017	NULL	√	√	√	√	√	√	SP041	
其他	欧蓝德-插电式混合动力车	2017	NULL	√	√	√	√	√	√	SP041	
其他	欧蓝德-插电式混合动力车	2018	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP035, SP01E, SP00A, SP008	SP04F, SP04B
其他	欧蓝德-插电式混合动力车	2018	四轮转向系统 / 电子动力转向	√	√	√	√	√	√		
其他	欧蓝德-插电式混合动力车	2018	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP015, SP03B	
其他	欧蓝德-插电式混合动力车	2018	srs-安全气囊	√	√	√	√		√	SP008, SP00A	SP04F, SP04B
其他	欧蓝德-插电式混合动力车	2018	空调	√	√	√	√	√	√	SP039, SP013	
其他	欧蓝德-插电式混合动力车	2018	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP022, SP023, SP008, SP00A, SP04C, SP04D, SP04E	SP04F, SP04B, SP050, SP051
其他	欧蓝德-插电式混合动力车	2018	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙	√	√	√	√	√	√	SP010, SP033, SP00A, SP008	
其他	欧蓝德-插电式混合动力车	2018	ev/miev远程系统	√	√	√	√		√		
其他	欧蓝德-插电式混合动力车	2018	压缩机	√	√	√	√	√	√		
其他	欧蓝德-插电式混合动力车	2018	自适应巡航控制/前方碰撞预防辅助制动	√	√	√	√	√		SP039, SP036	
其他	欧蓝德-插电式混合动力车	2018	轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP044, SP043, SP045	

其他	欧蓝德-插电式混合动力车	2018	驻车锁	√	√	√	√		√		
其他	欧蓝德-插电式混合动力车	2018	电子驻车制动器	√	√	√	√	√	√		
其他	欧蓝德-插电式混合动力车	2018	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP041	
其他	欧蓝德-插电式混合动力车	2018	转向角传感器	√	√	√	√		√	SP03A	
其他	欧蓝德-插电式混合动力车	2018	插电式混合动力车	√	√	√	√	√	√	SP041, SP025, SP008, SP00A	SP04F, SP04B, SP050, SP051
其他	欧蓝德-插电式混合动力车	2018	电子加热器	√	√	√	√	√	√	SP041	
其他	欧蓝德-插电式混合动力车	2018	音响导航显示屏	√	√	√	√	√	√		
其他	欧蓝德-插电式混合动力车	2018	音响	√	√	√	√		√		
其他	欧蓝德-插电式混合动力车	2018	多功能全景监控器	√	√	√	√		√	SP047, SP005, SP025	
其他	欧蓝德-插电式混合动力车	2018	拐角传感器/声纳	√	√	√	√	√	√		
其他	欧蓝德-插电式混合动力车	2018	lin	√	√	√	√			SP038	
其他	欧蓝德-插电式混合动力车	2018	网关	√	√	√	√	√	√		
其他	欧蓝德-插电式混合动力车	2018	动力门	√	√	√	√	√	√		
其他	欧蓝德-插电式混合动力车	2018	车载充电器	√	√	√	√	√	√		
其他	欧蓝德-插电式混合动力车	2018	电池管理单元	√	√	√	√	√	√	SP047, SP039, SP041, SP00E, SP007, SP00F	
其他	欧蓝德-插电式混合动力车	2018	前-微控制器	√	√	√	√	√	√		
其他	欧蓝德-插电式混合动力车	2018	后-微控制器	√	√	√	√	√	√	SP00A, SP008	
其他	欧蓝德-插电式混合动力车	2018	发电机控制装置	√	√	√	√	√	√		
其他	欧蓝德-插电式混合动力车	2018	乘员感知系统	√	√	√	√	√	√	SP01C, SP01D, SP00A, SP008	
其他	欧蓝德-插电式混合动力车	2018	电池监测单元1	√	√	√	√		√	SP039	
其他	欧蓝德-插电式混合动力车	2018	电池监测单元2	√	√	√	√		√	SP039	
其他	欧蓝德-插电式混合动力车	2018	电池监测单元3	√	√	√	√		√	SP039	
其他	欧蓝德-插电式混合动力车	2018	电池监测单元4	√	√	√	√		√	SP039	
其他	欧蓝德-插电式混合动力车	2018	电池监测单元5	√	√	√	√		√	SP039	
其他	欧蓝德-插电式混合动力车	2018	电池监测单元7	√	√	√	√		√	SP039	
其他	欧蓝德-插电式混合动力车	2018	电池监测单元8	√	√	√	√		√	SP039	

其他	欧蓝德-插电式混合动力车	2018	电池监测单元9	√	√	√	√		√	SP039	
其他	欧蓝德-插电式混合动力车	2018	电池监测单元10	√	√	√	√		√	SP039	
其他	欧蓝德-插电式混合动力车	2018	电池监测单元11	√	√	√	√		√	SP039	
其他	欧蓝德-插电式混合动力车	2018	NULL	√	√	√	√	√	√	SP041, SP036	
其他	欧蓝德-插电式混合动力车	2018	NULL	√	√	√	√	√	√	SP041	
其他	欧蓝德-插电式混合动力车	2018	NULL	√	√	√	√	√	√	SP041	
其他	欧蓝德-插电式混合动力车	2019	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP035, SP01E, SP00A, SP008	SP04F, SP04B
其他	欧蓝德-插电式混合动力车	2019	四轮转向系统 / 电子动力转向	√	√	√	√	√	√		
其他	欧蓝德-插电式混合动力车	2019	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP015, SP03B	
其他	欧蓝德-插电式混合动力车	2019	srs-安全气囊	√	√	√	√		√	SP008, SP00A	SP04F, SP04B
其他	欧蓝德-插电式混合动力车	2019	空调	√	√	√	√	√	√	SP039, SP013	
其他	欧蓝德-插电式混合动力车	2019	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP022, SP023, SP008, SP00A, SP04C, SP04D, SP04E	SP04F, SP04B, SP050, SP051
其他	欧蓝德-插电式混合动力车	2019	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙	√	√	√	√	√	√	SP010, SP033, SP00A, SP008	
其他	欧蓝德-插电式混合动力车	2019	ev/miev远程系统	√	√	√	√		√		
其他	欧蓝德-插电式混合动力车	2019	压缩机	√	√	√	√	√	√		
其他	欧蓝德-插电式混合动力车	2019	自适应巡航控制/前方碰撞预防辅助制动	√	√	√	√	√		SP039, SP036	
其他	欧蓝德-插电式混合动力车	2019	驻车锁	√	√	√	√		√		
其他	欧蓝德-插电式混合动力车	2019	电子驻车制动器	√	√	√	√	√	√		
其他	欧蓝德-插电式混合动力车	2019	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP041	
其他	欧蓝德-插电式混合动力车	2019	转向角传感器	√	√	√	√		√	SP03A	
其他	欧蓝德-插电式混合动力车	2019	插电式混合动力车	√	√	√	√	√	√	SP041, SP025, SP008, SP00A	SP04F, SP04B, SP050, SP051
其他	欧蓝德-插电式混合动力车	2019	电子加热器	√	√	√	√	√	√	SP041	
其他	欧蓝德-插电式混合动力车	2019	音响导航显示屏	√	√	√	√	√	√		
其他	欧蓝德-插电式混合动力车	2019	音响	√	√	√	√		√		
其他	欧蓝德-插电式混合动力车	2019	多功能全景监控器	√	√	√	√		√	SP047, SP005, SP025	
其他	欧蓝德-插电式混合动力车	2019	拐角传感器/声纳	√	√	√	√	√	√		
其他	欧蓝德-插电式混合动力车	2019	lin	√	√	√	√			SP038	

其他	欧蓝德-插电式混合动力车	2019	网关	√	√	√	√	√	√		
其他	欧蓝德-插电式混合动力车	2019	动力门	√	√	√	√	√	√		
其他	欧蓝德-插电式混合动力车	2019	车载充电器	√	√	√	√	√	√		
其他	欧蓝德-插电式混合动力车	2019	电池管理单元	√	√	√	√	√	√	SP047, SP039, SP041, SP00E, SP007, SP00F	
其他	欧蓝德-插电式混合动力车	2019	前-微控制器	√	√	√	√	√	√		
其他	欧蓝德-插电式混合动力车	2019	后-微控制器	√	√	√	√	√	√	SP00A, SP008	
其他	欧蓝德-插电式混合动力车	2019	发电机控制装置	√	√	√	√	√	√		
其他	欧蓝德-插电式混合动力车	2019	乘员感知系统	√	√	√	√	√	√	SP01C, SP01D, SP00A, SP008	
其他	欧蓝德-插电式混合动力车	2019	电池监测单元1	√	√	√	√		√	SP039	
其他	欧蓝德-插电式混合动力车	2019	电池监测单元2	√	√	√	√		√	SP039	
其他	欧蓝德-插电式混合动力车	2019	电池监测单元3	√	√	√	√		√	SP039	
其他	欧蓝德-插电式混合动力车	2019	电池监测单元4	√	√	√	√		√	SP039	
其他	欧蓝德-插电式混合动力车	2019	电池监测单元5	√	√	√	√		√	SP039	
其他	欧蓝德-插电式混合动力车	2019	电池监测单元7	√	√	√	√		√	SP039	
其他	欧蓝德-插电式混合动力车	2019	电池监测单元8	√	√	√	√		√	SP039	
其他	欧蓝德-插电式混合动力车	2019	电池监测单元9	√	√	√	√		√	SP039	
其他	欧蓝德-插电式混合动力车	2019	电池监测单元10	√	√	√	√		√	SP039	
其他	欧蓝德-插电式混合动力车	2019	电池监测单元11	√	√	√	√		√	SP039	
其他	欧蓝德-插电式混合动力车	2019	NULL	√	√	√	√	√	√	SP041, SP036	
其他	欧蓝德-插电式混合动力车	2019	NULL	√	√	√	√	√	√	SP041	
其他	欧蓝德-插电式混合动力车	2019	NULL	√	√	√	√	√	√	SP041	
其他	attrage / mirage g4 / mirage (a1#)	2014	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP01B, SP035, SP01E, SP042, SP03E, SP00A, SP008	SP04F, SP04B
其他	attrage / mirage g4 / mirage (a1#)	2014	四轮转向系统 / 电子动力转向	√	√	√	√	√	√		
其他	attrage / mirage g4 / mirage (a1#)	2014	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动 稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√		
其他	attrage / mirage g4 / mirage (a1#)	2014	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		

其他	attrage / mirage g4 / mirage (al#)	2014	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP008, SP00A, SP04C, SP04D, SP04E	SP04F, SP04B , SP050, SP05 1
其他	attrage / mirage g4 / mirage (al#)	2014	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙	√	√	√	√	√	√	SP031, SP032, SP02C, SP02D, SP016, SP017, SP002, SP00A, SP008	
其他	attrage / mirage g4 / mirage (al#)	2014	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP041	
其他	attrage / mirage g4 / mirage (al#)	2015	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP01B, SP035, SP01E, SP042, SP03E, SP00A, SP008	SP04F, SP04B
其他	attrage / mirage g4 / mirage (al#)	2015	四轮转向系统 / 电子动力转向	√	√	√	√	√	√		
其他	attrage / mirage g4 / mirage (al#)	2015	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动 稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√		
其他	attrage / mirage g4 / mirage (al#)	2015	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		
其他	attrage / mirage g4 / mirage (al#)	2015	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP008, SP00A, SP04C, SP04D, SP04E	SP04F, SP04B , SP050, SP05 1
其他	attrage / mirage g4 / mirage (al#)	2015	无钥匙操作系统/乘员感知系统/发动机 防盗锁止系统/无钥匙	√	√	√	√		√		
其他	attrage / mirage g4 / mirage (al#)	2015	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP041	
其他	attrage / mirage g4 / mirage (al#)	2017	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP01B, SP035, SP01E, SP042, SP03E, SP00A, SP008	SP04F, SP04B
其他	attrage / mirage g4 / mirage (al#)	2017	四轮转向系统 / 电子动力转向	√	√	√	√	√	√		
其他	attrage / mirage g4 / mirage (al#)	2017	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动 稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√		
其他	attrage / mirage g4 / mirage (al#)	2017	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		
其他	attrage / mirage g4 / mirage (al#)	2017	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP008, SP00A, SP04C, SP04D, SP04E	SP04F, SP04B , SP050, SP05 1

其他	attrage / mirage g4 / mirage (a1#)	2017	空调	√	√	√	√	√	√		
其他	attrage / mirage g4 / mirage (a1#)	2017	轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP044, SP043, SP045	
其他	attrage / mirage g4 / mirage (a1#)	2017	转向角传感器	√	√	√	√		√	SP03A	
其他	attrage / mirage g4 / mirage (a1#)	2018	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动 稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP015, SP03B	
其他	attrage / mirage g4 / mirage (a1#)	2018	空调	√	√	√	√	√	√		
其他	attrage / mirage g4 / mirage (a1#)	2018	轮胎压力监测系统	√	√	√	√		√	SP044, SP043, SP045	
其他	attrage / mirage g4 / mirage (a1#)	2018	转向角传感器	√	√	√	√		√	SP03A	
其他	attrage / mirage g4 / mirage (a1#)	2019	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动 稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP015, SP03B	
其他	attrage / mirage g4 / mirage (a1#)	2019	空调	√	√	√	√	√	√		
其他	attrage / mirage g4 / mirage (a1#)	2019	轮胎压力监测系统	√	√	√	√		√	SP044, SP043, SP045	
其他	attrage / mirage g4 / mirage (a1#)	2019	转向角传感器	√	√	√	√		√	SP03A	
其他	attrage / mirage g4 / mirage (a1#)	2020	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP01B, SP035, SP01E, SP042, SP03E, SP00A, SP008	SP04F, SP04B
其他	attrage / mirage g4 / mirage (a1#)	2020	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合 变速箱	√	√	√	√	√	√	SP039, SP015, SP011, SP03B, SP014	
其他	attrage / mirage g4 / mirage (a1#)	2020	四轮转向系统 / 电子动力转向	√	√	√	√	√	√		
其他	attrage / mirage g4 / mirage (a1#)	2020	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动 稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP015, SP03B	
其他	attrage / mirage g4 / mirage (a1#)	2020	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		
其他	attrage / mirage g4 / mirage (a1#)	2020	空调	√	√	√	√	√	√		

其他	attrage / mirage g4 / mirage (a1#)	2020	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP008, SP00A, SP04C, SP04D, SP04E	SP04F, SP04B , SP050, SP05 1
其他	attrage / mirage g4 / mirage (a1#)	2020	无钥匙操作系统/乘员感知系统/发动机 防盗锁止系统/无钥匙	√	√	√	√		√		
其他	attrage / mirage g4 / mirage (a1#)	2020	轮胎压力监测系统	√	√	√	√		√	SP044, SP043, SP045	
其他	attrage / mirage g4 / mirage (a1#)	2020	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP041	
其他	attrage / mirage g4 / mirage (a1#)	2020	转向角传感器	√	√	√	√		√	SP03A	
其他	attrage / mirage g4 / mirage (a1#)	2015	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动 稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP015, SP03B	
其他	attrage / mirage g4 / mirage (a1#)	2015	转向角传感器	√	√	√	√		√	SP03A	
其他	attrage / mirage g4 / mirage (a1#)	2016	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP01B, SP035, SP01E, SP042, SP03E, SP00A, SP008	SP04F, SP04B
其他	attrage / mirage g4 / mirage (a1#)	2016	四轮转向系统 / 电子动力转向	√	√	√	√	√	√		
其他	attrage / mirage g4 / mirage (a1#)	2016	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动 稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP015, SP03B	
其他	attrage / mirage g4 / mirage (a1#)	2016	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		
其他	attrage / mirage g4 / mirage (a1#)	2016	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP008, SP00A, SP04C, SP04D, SP04E	SP04F, SP04B , SP050, SP05 1
其他	attrage / mirage g4 / mirage (a1#)	2016	无钥匙操作系统/乘员感知系统/发动机 防盗锁止系统/无钥匙	√	√	√	√		√		
其他	attrage / mirage g4 / mirage (a1#)	2016	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP041	
其他	attrage / mirage g4 / mirage (a1#)	2016	转向角传感器	√	√	√	√		√	SP03A	
其他	attrage / mirage g4 / mirage (a1#)	2015	无钥匙操作系统/乘员感知系统/发动机 防盗锁止系统/无钥匙	√	√	√	√		√		
其他	attrage / mirage g4 / mirage (a1#)	2015	lin	√	√	√	√			SP038	

其他	attrage / mirage g4 / mirage (al#)	2014	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙	√	√	√	√	√	√	SP010, SP033, SP00A, SP008	
其他	attrage / mirage g4 / mirage (al#)	2014	乘员感知系统	√	√	√	√	√	√	SP01C, SP01D, SP00A, SP008	
其他	attrage / mirage g4 / mirage (al#)	2016	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合 变速箱	√	√	√	√	√	√	SP039, SP015, SP011, SP03B, SP014	
其他	attrage / mirage g4 / mirage (al#)	2016	空调	√	√	√	√	√	√		
其他	attrage / mirage g4 / mirage (al#)	2016	自适应巡航控制/前方碰撞预防辅助制 动系统	√	√	√	√	√	√		
其他	attrage / mirage g4 / mirage (al#)	2016	无钥匙操作系统/乘员感知系统/发动机 防盗锁止系统/无钥匙	√	√	√	√		√		
其他	attrage / mirage g4 / mirage (al#)	2017	自适应巡航控制/前方碰撞预防辅助制 动系统	√	√	√	√	√	√		
其他	attrage / mirage g4 / mirage (al#)	2017	无钥匙操作系统/乘员感知系统/发动机 防盗锁止系统/无钥匙	√	√	√	√		√		
其他	attrage / mirage g4 / mirage (al#)	2019	自适应巡航控制/前方碰撞预防辅助制 动系统	√	√	√	√	√	√		
其他	attrage / mirage g4 / mirage (al#)	2019	无钥匙操作系统/乘员感知系统/发动机 防盗锁止系统/无钥匙	√	√	√	√		√		
其他	attrage / mirage g4 / mirage (al#)	2018	无钥匙操作系统/乘员感知系统/发动机 防盗锁止系统/无钥匙	√	√	√	√		√		
其他	attrage / mirage g4 / mirage (al#)	2021	空调	√	√	√	√	√	√		
其他	attrage / mirage g4 / mirage (al#)	2021	无钥匙操作系统/乘员感知系统/发动机 防盗锁止系统/无钥匙	√	√	√	√		√		
其他	attrage / mirage g4 / mirage (al#)	2021	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合 变速箱	√	√	√	√	√	√	SP039, SP015, SP011, SP03B, SP014	
其他	attrage / mirage g4 / mirage (al#)	2020	无钥匙操作系统/乘员感知系统/发动机 防盗锁止系统/无钥匙	√	√	√	√		√		
其他	attrage / mirage g4 / mirage (al#)	2020	轮胎压力监测系统	√	√	√	√		√		
其他	attrage / mirage g4 / mirage (al#)	2021	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动 稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP015, SP03B	
其他	attrage / mirage g4 / mirage (al#)	2021	转向角传感器	√	√	√	√		√	SP03A	

其他	attrage / mirage g4 / mirage (al#)	2020	自适应巡航控制/前方碰撞预防辅助制动系统	√	√	√	√	√	√		
其他	劲炫 (asx)	2013	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	√	√	SP015	
其他	劲炫 (asx)	2013	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP015, SP03B	
其他	劲炫 (asx)	2014	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP027, SP027, SP027, SP027, SP027, SP026, SP026, SP026, SP029, SP012, SP036, SP041, SP025, SP00A, SP008	SP04F, SP04B
其他	劲炫 (asx)	2014	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	√	√	SP015	
其他	劲炫 (asx)	2015	多点式燃油喷射	√	√	√	√		√	SP027, SP027, SP027, SP027, SP027, SP026, SP026, SP026, SP029, SP012, SP036, SP041, SP025, SP00A, SP008	
其他	劲炫 (asx)	2015	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	√	√	SP015	
其他	劲炫 (asx)	2017	多点式燃油喷射	√	√	√	√		√	SP027, SP027, SP027, SP027, SP027, SP026, SP026, SP026, SP029, SP012, SP036, SP041, SP025, SP00A, SP008	
其他	劲炫 (asx)	2017	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	√	√	SP015	

其他	劲炫 (asx)	2018	多点式燃油喷射	√	√	√	√		√	SP027, SP027, SP027, SP027, SP026, SP026, SP029, SP012, SP036, SP041, SP025, SP00A, SP008	SP04F, SP04B
其他	劲炫 (asx)	2018	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	√	√	SP015	
其他	劲炫 (asx)	2019	多点式燃油喷射	√	√	√	√		√	SP027, SP027, SP027, SP027, SP026, SP026, SP029, SP012, SP036, SP041, SP025, SP00A, SP008	
其他	劲炫 (asx)	2019	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	√	√	SP015	
其他	triton / 1200 / strada (kj#, kk#, kl#, kp#)	2015	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP027, SP027, SP027, SP027, SP026, SP026, SP029, SP047, SP036, SP041, SP025, SP00A, SP008	SP04F, SP04B, SP050, SP051
其他	triton / 1200 / strada (kj#, kk#, kl#, kp#)	2015	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP015	
其他	triton / 1200 / strada (kj#, kk#, kl#, kp#)	2015	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		
其他	triton / 1200 / strada (kj#, kk#, kl#, kp#)	2015	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP008, SP00A, SP04C, SP04D, SP04E	SP04F, SP04B, SP050, SP051
其他	triton / 1200 / strada (kj#, kk#, kl#, kp#)	2015	无钥匙操作系统/乘员感知系统/发动机防盗锁止系统/无钥匙	√	√	√	√		√		
其他	triton / 1200 / strada (kj#, kk#, kl#, kp#)	2015	无钥匙操作系统/乘员感知系统/发动机防盗锁止系统/无钥匙	√	√	√	√		√		

其他	triton / 1200 / strada (kj#, kk#, kl#, kp#)	2015	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP041	
其他	triton / 1200 / strada (kj#, kk#, kl#, kp#)	2016	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP027, SP027, SP027, SP027, SP027, SP026, SP026, SP026, SP029, SP047, SP036, SP041, SP025, SP00A, SP008	SP04F, SP04B , SP050, SP05 1
其他	triton / 1200 / strada (kj#, kk#, kl#, kp#)	2016	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动 稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP015	
其他	triton / 1200 / strada (kj#, kk#, kl#, kp#)	2016	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		
其他	triton / 1200 / strada (kj#, kk#, kl#, kp#)	2016	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP008, SP00A, SP04C, SP04D, SP04E	SP04F, SP04B , SP050, SP05 1
其他	triton / 1200 / strada (kj#, kk#, kl#, kp#)	2016	无钥匙操作系统/乘员感知系统/发动机 防盗锁止系统/无钥匙	√	√	√	√		√		
其他	triton / 1200 / strada (kj#, kk#, kl#, kp#)	2016	无钥匙操作系统/乘员感知系统/发动机 防盗锁止系统/无钥匙	√	√	√	√		√		
其他	triton / 1200 / strada (kj#, kk#, kl#, kp#)	2016	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP041	
其他	triton / 1200 / strada (kj#, kk#, kl#, kp#)	2017	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP027, SP027, SP027, SP027, SP027, SP026, SP026, SP026, SP029, SP047, SP036, SP041, SP025, SP00A, SP008	SP04F, SP04B , SP050, SP05 1
其他	triton / 1200 / strada (kj#, kk#, kl#, kp#)	2017	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动 稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP015	
其他	triton / 1200 / strada (kj#, kk#, kl#, kp#)	2017	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		
其他	triton / 1200 / strada (kj#, kk#, kl#, kp#)	2017	空调	√	√	√	√	√	√		
其他	triton / 1200 / strada (kj#, kk#, kl#, kp#)	2017	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP008, SP00A, SP04C, SP04D, SP04E	SP04F, SP04B , SP050, SP05 1

其他	triton / 1200 / strada (kj#, kk#, kl#, kp#)	2017	无钥匙操作系统/乘员感知系统/发动机 防盗锁止系统/无钥匙	√	√	√	√		√		
其他	triton / 1200 / strada (kj#, kk#, kl#, kp#)	2017	无钥匙操作系统/乘员感知系统/发动机 防盗锁止系统/无钥匙	√	√	√	√		√		
其他	triton / 1200 / strada (kj#, kk#, kl#, kp#)	2017	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP041	
其他	triton / 1200 / strada (kj#, kk#, kl#, kp#)	2018	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP027, SP027, SP027, SP027, SP027, SP026, SP026, SP026, SP029, SP047, SP036, SP041, SP025, SP00A, SP008	SP04F, SP04B , SP050, SP05 1
其他	triton / 1200 / strada (kj#, kk#, kl#, kp#)	2018	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动 稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP015	
其他	triton / 1200 / strada (kj#, kk#, kl#, kp#)	2018	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		
其他	triton / 1200 / strada (kj#, kk#, kl#, kp#)	2018	空调	√	√	√	√	√	√		
其他	triton / 1200 / strada (kj#, kk#, kl#, kp#)	2018	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP008, SP00A, SP04C, SP04D, SP04E	SP04F, SP04B , SP050, SP05 1
其他	triton / 1200 / strada (kj#, kk#, kl#, kp#)	2018	无钥匙操作系统/乘员感知系统/发动机 防盗锁止系统/无钥匙	√	√	√	√		√		
其他	triton / 1200 / strada (kj#, kk#, kl#, kp#)	2018	无钥匙操作系统/乘员感知系统/发动机 防盗锁止系统/无钥匙	√	√	√	√		√		
其他	triton / 1200 / strada (kj#, kk#, kl#, kp#)	2018	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP041	
其他	triton / 1200 / strada (kj#, kk#, kl#, kp#)	2019	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP027, SP027, SP027, SP027, SP027, SP026, SP026, SP026, SP029, SP047, SP036, SP041, SP025, SP00A, SP008	SP04F, SP04B , SP050, SP05 1
其他	triton / 1200 / strada (kj#, kk#, kl#, kp#)	2019	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动 稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP015	

其他	triton / 1200 / strada (k j#, kk#, kl#, kp#)	2017	轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP044, SP043, SP045	
其他	triton / 1200 / strada (k j#, kk#, kl#, kp#)	2017	转向角传感器	√	√	√	√		√		
其他	triton / 1200 / strada (k j#, kk#, kl#, kp#)	2018	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动 稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP015, SP03B	
其他	triton / 1200 / strada (k j#, kk#, kl#, kp#)	2018	轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP044, SP043, SP045	
其他	triton / 1200 / strada (k j#, kk#, kl#, kp#)	2018	转向角传感器	√	√	√	√		√		
其他	triton / 1200 / strada (k j#, kk#, kl#, kp#)	2019	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动 稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP015, SP03B	
其他	triton / 1200 / strada (k j#, kk#, kl#, kp#)	2019	轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP044, SP043, SP045	
其他	triton / 1200 / strada (k j#, kk#, kl#, kp#)	2019	转向角传感器	√	√	√	√		√		
其他	triton / 1200 / strada (k j#, kk#, kl#, kp#)	2020	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动 稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP015, SP03B	
其他	triton / 1200 / strada (k j#, kk#, kl#, kp#)	2020	轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP044, SP043, SP045	
其他	triton / 1200 / strada (k j#, kk#, kl#, kp#)	2020	转向角传感器	√	√	√	√		√		
其他	triton / 1200 / strada (k j#, kk#, kl#, kp#)	2015	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP035, SP01E, SP00A, SP008	SP04F, SP04B , SP050, SP05
其他	triton / 1200 / strada (k j#, kk#, kl#, kp#)	2016	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP035, SP01E, SP00A, SP008	SP04F, SP04B , SP050, SP05
其他	triton / 1200 / strada (k j#, kk#, kl#, kp#)	2017	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP035, SP01E, SP00A, SP008	SP04F, SP04B , SP050, SP05
其他	triton / 1200 / strada (k j#, kk#, kl#, kp#)	2018	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP035, SP01E, SP00A, SP008	SP04F, SP04B , SP050, SP05
其他	triton / 1200 / strada (k j#, kk#, kl#, kp#)	2019	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP035, SP01E, SP00A, SP008	SP04F, SP04B , SP050, SP05
其他	triton / 1200 / strada (k j#, kk#, kl#, kp#)	2020	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP035, SP01E, SP00A, SP008	SP04F, SP04B , SP050, SP05
其他	triton / 1200 / strada (k j#, kk#, kl#, kp#)	2015	空调	√	√	√	√	√	√		
其他	triton / 1200 / strada (k j#, kk#, kl#, kp#)	2016	空调	√	√	√	√	√	√		

其他	triton / 1200 / strada (k j#, kk#, kl#, kp#)	2019	网关	√	√	√	√	√	√		
其他	triton / 1200 / strada (k j#, kk#, kl#, kp#)	2015	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合 变速箱	√	√	√	√	√	√	SP015, SP039	
其他	triton / 1200 / strada (k j#, kk#, kl#, kp#)	2016	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合 变速箱	√	√	√	√	√	√	SP015, SP039	
其他	triton / 1200 / strada (k j#, kk#, kl#, kp#)	2017	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合 变速箱	√	√	√	√	√	√	SP015, SP039	
其他	triton / 1200 / strada (k j#, kk#, kl#, kp#)	2018	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合 变速箱	√	√	√	√	√	√	SP015, SP039	
其他	triton / 1200 / strada (k j#, kk#, kl#, kp#)	2017	lin	√	√	√	√			SP038	
其他	triton / 1200 / strada (k j#, kk#, kl#, kp#)	2018	lin	√	√	√	√			SP038	
其他	triton / 1200 / strada (k j#, kk#, kl#, kp#)	2019	lin	√	√	√	√			SP038	
其他	triton / 1200 / strada (k j#, kk#, kl#, kp#)	2020	lin	√	√	√	√			SP038	
其他	triton / 1200 / strada (k j#, kk#, kl#, kp#)	2016	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP027, SP027, SP027, SP027, SP027, SP026, SP026, SP026, SP029, SP047, SP012, SP036, SP041, SP025, SP00A SP008	SP04F, SP04B , SP050, SP05 1
其他	triton / 1200 / strada (k j#, kk#, kl#, kp#)	2016	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动 稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP015, SP03B	
其他	triton / 1200 / strada (k j#, kk#, kl#, kp#)	2016	转向角传感器	√	√	√	√		√		
其他	triton / 1200 / strada (k j#, kk#, kl#, kp#)	2017	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP027, SP027, SP027, SP027, SP027, SP026, SP026, SP026, SP029, SP047, SP012, SP036, SP041, SP025, SP00A SP008	SP04F, SP04B , SP050, SP05 1

其他	triton / 1200 / strada (kj#, kk#, kl#, kp#)	2018	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP027, SP027, SP027, SP027, SP027, SP026, SP026, SP026, SP029, SP047, SP012, SP036, SP041, SP025, SP00A SP008	SP04F, SP04B , SP050, SP05 1
其他	triton / 1200 / strada (kj#, kk#, kl#, kp#)	2019	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP027, SP027, SP027, SP027, SP027, SP026, SP026, SP026, SP029, SP047, SP012, SP036, SP041, SP025, SP00A SP008	SP04F, SP04B , SP050, SP05 1
其他	triton / 1200 / strada (kj#, kk#, kl#, kp#)	2020	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP027, SP027, SP027, SP027, SP027, SP026, SP026, SP026, SP029, SP047, SP012, SP036, SP041, SP025, SP00A SP008	SP04F, SP04B , SP050, SP05 1
其他	triton / 1200 / strada (kj#, kk#, kl#, kp#)	2018	音响	√	√	√	√		√		
其他	triton / 1200 / strada (kj#, kk#, kl#, kp#)	2019	音响	√	√	√	√		√		
其他	triton / 1200 / strada (kj#, kk#, kl#, kp#)	2020	音响	√	√	√	√		√		
其他	triton / 1200 / strada (kj#, kk#, kl#, kp#)	2017	音响	√	√	√	√		√		
其他	triton / 1200 / strada (kj#, kk#, kl#, kp#)	2019	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器 变速箱	√	√	√	√	√	√		
其他	triton / 1200 / strada (kj#, kk#, kl#, kp#)	2020	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器 变速箱	√	√	√	√	√	√		
其他	triton / 1200 / strada (kj#, kk#, kl#, kp#)	2019	多功能全景监控器	√	√	√	√		√	SP047, SP005, SP025	

其他	triton / 1200 / strada (kj#,kk#,kl#,kp#)	2019	拐角传感器/声纳	√	√	√	√	√	√		
其他	triton / 1200 / strada (kj#,kk#,kl#,kp#)	2019	NULL	√	√	√	√	√	√	SP041, SP036	
其他	triton / 1200 / strada (kj#,kk#,kl#,kp#)	2019	NULL	√	√	√	√	√	√	SP041	
其他	triton / 1200 / strada (kj#,kk#,kl#,kp#)	2019	NULL	√	√	√	√	√	√	SP041	
其他	triton / 1200 / strada (kj#,kk#,kl#,kp#)	2019	NULL	√	√	√	√	√	√		
其他	triton / 1200 / strada (kj#,kk#,kl#,kp#)	2020	多功能全景监控器	√	√	√	√		√	SP047, SP005, SP025	
其他	triton / 1200 / strada (kj#,kk#,kl#,kp#)	2020	拐角传感器/声纳	√	√	√	√	√	√		
其他	triton / 1200 / strada (kj#,kk#,kl#,kp#)	2020	电池监测单元12	√	√	√	√	√	√	SP041, SP036	
其他	triton / 1200 / strada (kj#,kk#,kl#,kp#)	2020	电池监测单元12	√	√	√	√	√	√	SP041	
其他	triton / 1200 / strada (kj#,kk#,kl#,kp#)	2020	电池监测单元12	√	√	√	√	√	√		
其他	triton / 1200 / strada (kj#,kk#,kl#,kp#)	2019	自动启停 (as&g)	√	√	√	√	√	√		
其他	triton / 1200 / strada (kj#,kk#,kl#,kp#)	2020	自动启停 (as&g)	√	√	√	√	√	√		
其他	triton / 1200 / strada (kj#,kk#,kl#,kp#)	2019	电池监测单元12	√	√	√	√	√	√	SP041, SP036	
其他	triton / 1200 / strada (kj#,kk#,kl#,kp#)	2019	电池监测单元12	√	√	√	√	√	√	SP041	
其他	triton / 1200 / strada (kj#,kk#,kl#,kp#)	2019	电池监测单元12	√	√	√	√	√	√		
其他	triton / 1200 / strada (kj#,kk#,kl#,kp#)	2019	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器 变速箱	√	√	√	√	√	√	SP015, SP039	
其他	triton / 1200 / strada (kj#,kk#,kl#,kp#)	2016	分动箱/es4	√	√	√	√	√	√		
其他	triton / 1200 / strada (kj#,kk#,kl#,kp#)	2016	lin	√	√	√	√			SP038	
其他	triton / 1200 / strada (kj#,kk#,kl#,kp#)	2017	分动箱/es4	√	√	√	√	√	√		

其他	triton / 1200 / strada (kj#,kk#,kl#,kp#)	2018	分动箱/es4	√	√	√	√	√	√		
其他	triton / 1200 / strada (kj#,kk#,kl#,kp#)	2019	分动箱/es4	√	√	√	√	√	√		
其他	triton / 1200 / strada (kj#,kk#,kl#,kp#)	2020	分动箱/es4	√	√	√	√	√	√		
其他	triton / 1200 / strada (kj#,kk#,kl#,kp#)	2015	分动箱/es4	√	√	√	√	√	√		
其他	triton / 1200 / strada (kj#,kk#,kl#,kp#)	2015	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动 稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP015, SP03B	
其他	triton / 1200 / strada (kj#,kk#,kl#,kp#)	2015	转向角传感器	√	√	√	√		√		
其他	劲炫 (asx)	2020	空气流量传感器/空气滤清器/调平	√	√	√	√	√	√		
其他	帕杰罗劲畅 / 蒙特罗 sport (kr#,ks#)	2016	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP027, SP027, SP027, SP027, SP027, SP026, SP026, SP026, SP029, SP047, SP012, SP036, SP041, SP025, SP00A, SP008	SP04F, SP04B , SP050, SP05 1
其他	帕杰罗劲畅 / 蒙特罗 sport (kr#,ks#)	2016	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP027, SP027, SP027, SP027, SP027, SP026, SP026, SP026, SP029, SP047, SP036, SP041, SP025, SP00A, SP008	SP04F, SP04B , SP050, SP05 1
其他	帕杰罗劲畅 / 蒙特罗 sport (kr#,ks#)	2016	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动 稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP015	
其他	帕杰罗劲畅 / 蒙特罗 sport (kr#,ks#)	2016	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动 稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP015, SP03B	
其他	帕杰罗劲畅 / 蒙特罗 sport (kr#,ks#)	2016	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		
其他	帕杰罗劲畅 / 蒙特罗 sport (kr#,ks#)	2016	空调	√	√	√	√	√	√		

其他	帕杰罗劲畅 / 蒙特罗 sport (kr#, ks#)	2017	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		
其他	帕杰罗劲畅 / 蒙特罗 sport (kr#, ks#)	2017	空调	√	√	√	√	√	√		
其他	帕杰罗劲畅 / 蒙特罗 sport (kr#, ks#)	2017	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP008, SP00A, SP04C, SP04D, SP04E	SP04F, SP04B , SP050, SP05 1
其他	帕杰罗劲畅 / 蒙特罗 sport (kr#, ks#)	2017	自适应巡航控制/前方碰撞预防辅助制动系统	√	√	√	√		√		
其他	帕杰罗劲畅 / 蒙特罗 sport (kr#, ks#)	2017	无钥匙操作系统/乘员感知系统/发动机防盗锁止系统/无钥匙	√	√	√	√		√		
其他	帕杰罗劲畅 / 蒙特罗 sport (kr#, ks#)	2017	无钥匙操作系统/乘员感知系统/发动机防盗锁止系统/无钥匙	√	√	√	√		√		
其他	帕杰罗劲畅 / 蒙特罗 sport (kr#, ks#)	2017	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP041	
其他	帕杰罗劲畅 / 蒙特罗 sport (kr#, ks#)	2017	转向角传感器	√	√	√	√		√		
其他	帕杰罗劲畅 / 蒙特罗 sport (kr#, ks#)	2017	多功能全景监控器	√	√	√	√		√	SP047, SP005, SP025	
其他	帕杰罗劲畅 / 蒙特罗 sport (kr#, ks#)	2017	拐角传感器/声纳	√	√	√	√	√	√		
其他	帕杰罗劲畅 / 蒙特罗 sport (kr#, ks#)	2017	lin	√	√	√	√			SP038	
其他	帕杰罗劲畅 / 蒙特罗 sport (kr#, ks#)	2017	网关	√	√	√	√	√	√		
其他	帕杰罗劲畅 / 蒙特罗 sport (kr#, ks#)	2017	空气流量传感器/空气滤清器/调平	√	√	√	√	√	√	SP022, SP023, SP008, SP00A	SP04F, SP04B
其他	帕杰罗劲畅 / 蒙特罗 sport (kr#, ks#)	2018	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP027, SP027, SP027, SP027, SP027, SP026, SP026, SP026, SP029, SP047, SP012, SP036, SP041, SP025, SP00A SP008	SP04F, SP04B , SP050, SP05 1

其他	帕杰罗劲畅 / 蒙特罗 sport (kr#, ks#)	2018	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP027, SP027, SP027, SP027, SP026, SP026, SP029, SP047, SP036, SP041, SP025, SP00A, SP008	SP04F, SP04B, SP050, SP051
其他	帕杰罗劲畅 / 蒙特罗 sport (kr#, ks#)	2018	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP015	
其他	帕杰罗劲畅 / 蒙特罗 sport (kr#, ks#)	2018	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP015, SP03B	
其他	帕杰罗劲畅 / 蒙特罗 sport (kr#, ks#)	2018	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		
其他	帕杰罗劲畅 / 蒙特罗 sport (kr#, ks#)	2018	空调	√	√	√	√	√	√		
其他	帕杰罗劲畅 / 蒙特罗 sport (kr#, ks#)	2018	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP008, SP00A, SP04C, SP04D, SP04E	SP04F, SP04B, SP050, SP051
其他	帕杰罗劲畅 / 蒙特罗 sport (kr#, ks#)	2018	自适应巡航控制/前方碰撞预防辅助制动系统	√	√	√	√		√		
其他	帕杰罗劲畅 / 蒙特罗 sport (kr#, ks#)	2018	无钥匙操作系统/乘员感知系统/发动机防盗锁止系统/无钥匙	√	√	√	√		√		
其他	帕杰罗劲畅 / 蒙特罗 sport (kr#, ks#)	2018	无钥匙操作系统/乘员感知系统/发动机防盗锁止系统/无钥匙	√	√	√	√		√		
其他	帕杰罗劲畅 / 蒙特罗 sport (kr#, ks#)	2018	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP041	
其他	帕杰罗劲畅 / 蒙特罗 sport (kr#, ks#)	2018	转向角传感器	√	√	√	√		√		
其他	帕杰罗劲畅 / 蒙特罗 sport (kr#, ks#)	2018	音响	√	√	√	√		√		
其他	帕杰罗劲畅 / 蒙特罗 sport (kr#, ks#)	2018	多功能全景监控器	√	√	√	√		√	SP047, SP005, SP025	
其他	帕杰罗劲畅 / 蒙特罗 sport (kr#, ks#)	2018	拐角传感器/声纳	√	√	√	√	√	√		
其他	帕杰罗劲畅 / 蒙特罗 sport (kr#, ks#)	2018	lin	√	√	√	√			SP038	

其他	帕杰罗劲畅 / 蒙特罗 sport (kr#, ks#)	2019	转向角传感器	√	√	√	√		√		
其他	帕杰罗劲畅 / 蒙特罗 sport (kr#, ks#)	2019	音响	√	√	√	√		√		
其他	帕杰罗劲畅 / 蒙特罗 sport (kr#, ks#)	2019	多功能全景监控器	√	√	√	√		√	SP047, SP005, SP025	
其他	帕杰罗劲畅 / 蒙特罗 sport (kr#, ks#)	2019	拐角传感器/声纳	√	√	√	√	√	√		
其他	帕杰罗劲畅 / 蒙特罗 sport (kr#, ks#)	2019	lin	√	√	√	√			SP038	
其他	帕杰罗劲畅 / 蒙特罗 sport (kr#, ks#)	2019	网关	√	√	√	√	√	√		
其他	帕杰罗劲畅 / 蒙特罗 sport (kr#, ks#)	2019	空气流量传感器/空气滤清器/调平	√	√	√	√	√	√	SP022, SP023, SP008, SP00A	SP04F, SP04B
其他	帕杰罗劲畅 / 蒙特罗 sport (kr#, ks#)	2020	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP027, SP027, SP027, SP027, SP027, SP026, SP026, SP026, SP029, SP047, SP012, SP036, SP041, SP025, SP00A SP008	SP04F, SP04B, SP050, SP051
其他	帕杰罗劲畅 / 蒙特罗 sport (kr#, ks#)	2020	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP027, SP027, SP027, SP027, SP027, SP026, SP026, SP026	SP04F, SP04B, SP050, SP051
其他	帕杰罗劲畅 / 蒙特罗 sport (kr#, ks#)	2020	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP015	
其他	帕杰罗劲畅 / 蒙特罗 sport (kr#, ks#)	2020	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP015, SP03B	
其他	帕杰罗劲畅 / 蒙特罗 sport (kr#, ks#)	2020	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		
其他	帕杰罗劲畅 / 蒙特罗 sport (kr#, ks#)	2020	空调	√	√	√	√	√	√		
其他	帕杰罗劲畅 / 蒙特罗 sport (kr#, ks#)	2020	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP008, SP00A, SP04C, SP04D, SP04E	SP04F, SP04B, SP050, SP051
其他	帕杰罗劲畅 / 蒙特罗 sport (kr#, ks#)	2020	自适应巡航控制/前方碰撞预防辅助制动系统	√	√	√	√		√		

其他	帕杰罗劲畅 / 蒙特罗 sport (kr#, ks#)	2020	无钥匙操作系统/乘员感知系统/发动机防盗锁止系统/无钥匙	√	√	√	√		√		
其他	帕杰罗劲畅 / 蒙特罗 sport (kr#, ks#)	2020	无钥匙操作系统/乘员感知系统/发动机防盗锁止系统/无钥匙	√	√	√	√		√		
其他	帕杰罗劲畅 / 蒙特罗 sport (kr#, ks#)	2020	仪表	√	√	√	√	√	√		
其他	帕杰罗劲畅 / 蒙特罗 sport (kr#, ks#)	2020	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP041	
其他	帕杰罗劲畅 / 蒙特罗 sport (kr#, ks#)	2020	转向角传感器	√	√	√	√		√		
其他	帕杰罗劲畅 / 蒙特罗 sport (kr#, ks#)	2020	多功能全景监控器	√	√	√	√		√	SP047, SP005, SP025	
其他	帕杰罗劲畅 / 蒙特罗 sport (kr#, ks#)	2020	拐角传感器/声纳	√	√	√	√	√	√		
其他	帕杰罗劲畅 / 蒙特罗 sport (kr#, ks#)	2020	lin	√	√	√	√			SP038	
其他	帕杰罗劲畅 / 蒙特罗 sport (kr#, ks#)	2020	动力门	√	√	√	√	√	√		
其他	帕杰罗劲畅 / 蒙特罗 sport (kr#, ks#)	2020	空气流量传感器/空气滤清器/调平	√	√	√	√	√	√	SP022, SP023, SP008, SP00A	SP04F, SP04B
其他	帕杰罗劲畅 / 蒙特罗 sport (kr#, ks#)	2020	电池监测单元12	√	√	√	√	√	√	SP041	
其他	帕杰罗劲畅 / 蒙特罗 sport (kr#, ks#)	2020	电池监测单元12	√	√	√	√	√	√		
其他	帕杰罗劲畅 / 蒙特罗 sport (kr#, ks#)	2016	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	√	√	SP015, SP039	
其他	帕杰罗劲畅 / 蒙特罗 sport (kr#, ks#)	2016	电子驻车制动器	√	√	√	√	√	√	SP039	
其他	帕杰罗劲畅 / 蒙特罗 sport (kr#, ks#)	2017	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	√	√	SP015, SP039	
其他	帕杰罗劲畅 / 蒙特罗 sport (kr#, ks#)	2017	电子驻车制动器	√	√	√	√	√	√	SP039	
其他	帕杰罗劲畅 / 蒙特罗 sport (kr#, ks#)	2018	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	√	√	SP015, SP039	
其他	帕杰罗劲畅 / 蒙特罗 sport (kr#, ks#)	2018	电子驻车制动器	√	√	√	√	√	√	SP039	

其他	帕杰罗劲畅 / 蒙特罗 sport (kr#, ks#)	2019	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合变速箱	√	√	√	√	√	√	SP015, SP039	
其他	帕杰罗劲畅 / 蒙特罗 sport (kr#, ks#)	2019	电子驻车制动器	√	√	√	√	√	√	SP039	
其他	帕杰罗劲畅 / 蒙特罗 sport (kr#, ks#)	2020	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合变速箱	√	√	√	√	√	√	SP015, SP039	
其他	帕杰罗劲畅 / 蒙特罗 sport (kr#, ks#)	2020	电子驻车制动器	√	√	√	√	√	√	SP039	
其他	帕杰罗劲畅 / 蒙特罗 sport (kr#, ks#)	2020	音响	√	√	√	√		√		
其他	帕杰罗劲畅 / 蒙特罗 sport (kr#, ks#)	2016	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP035, SP01E, SP00A, SP008	SP04F, SP04B, SP050, SP05
其他	帕杰罗劲畅 / 蒙特罗 sport (kr#, ks#)	2017	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP035, SP01E, SP00A, SP008	SP04F, SP04B, SP050, SP05
其他	帕杰罗劲畅 / 蒙特罗 sport (kr#, ks#)	2017	轮胎压力监测系统	√	√	√	√		√		
其他	帕杰罗劲畅 / 蒙特罗 sport (kr#, ks#)	2018	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP035, SP01E, SP00A, SP008	SP04F, SP04B, SP050, SP051
其他	帕杰罗劲畅 / 蒙特罗 sport (kr#, ks#)	2018	轮胎压力监测系统	√	√	√	√		√		
其他	帕杰罗劲畅 / 蒙特罗 sport (kr#, ks#)	2019	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP035, SP01E, SP00A, SP008	SP04F, SP04B, SP050, SP05
其他	帕杰罗劲畅 / 蒙特罗 sport (kr#, ks#)	2019	轮胎压力监测系统	√	√	√	√		√		
其他	帕杰罗劲畅 / 蒙特罗 sport (kr#, ks#)	2020	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP035, SP01E, SP00A, SP008	SP04F, SP04B, SP050, SP051
其他	帕杰罗劲畅 / 蒙特罗 sport (kr#, ks#)	2020	轮胎压力监测系统	√	√	√	√		√		
其他	帕杰罗劲畅 / 蒙特罗 sport (kr#, ks#)	2017	音响	√	√	√	√		√		
其他	帕杰罗劲畅 / 蒙特罗 sport (kr#, ks#)	2016	分动箱/es4	√	√	√	√	√	√		
其他	帕杰罗劲畅 / 蒙特罗 sport (kr#, ks#)	2017	分动箱/es4	√	√	√	√	√	√		
其他	帕杰罗劲畅 / 蒙特罗 sport (kr#, ks#)	2018	分动箱/es4	√	√	√	√	√	√		

其他	帕杰罗劲畅 / 蒙特罗 sport (kr#, ks#)	2019	分动箱/es4	√	√	√	√	√	√		
其他	帕杰罗劲畅 / 蒙特罗 sport (kr#, ks#)	2020	分动箱/es4	√	√	√	√	√	√		
其他	帕杰罗劲畅 / 蒙特罗 sport (kr#, ks#)	2016	音响	√	√	√	√		√		
其他	亦歌	2019	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP01B, SP035, SP01E, SP00A, SP008	SP04F, SP04B, SP050, SP051
其他	亦歌	2019	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合变速箱	√	√	√	√	√	√	SP039, SP015, SP011, SP014, SP006	
其他	亦歌	2019	四轮转向系统 / 电子动力转向	√	√	√	√	√	√	SP041, SP008, SP00A	SP04F, SP04B
其他	亦歌	2019	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP015, SP03B	
其他	亦歌	2019	srs-安全气囊	√	√	√	√		√	SP008, SP00A	SP04F, SP04B
其他	亦歌	2019	空调	√	√	√	√	√	√	SP041	
其他	亦歌	2019	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP022, SP023, SP008, SP00A, SP04C, SP04D,	SP04F, SP04B, SP050, SP051
其他	亦歌	2019	无钥匙操作系统/乘员感知系统/发动机防盗锁止系统/无钥匙	√	√	√	√	√	√	SP010, SP016, SP017, SP033, SP01C, SP01D, SP019, SP00A, SP008	
其他	亦歌	2019	轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP044, SP043, SP045	
其他	亦歌	2019	电子驻车制动器	√	√	√	√	√	√		
其他	亦歌	2019	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP041	
其他	亦歌	2019	转向角传感器	√	√	√	√		√		
其他	亦歌	2019	多功能全景监控器	√	√	√	√		√	SP047, SP005, SP025	
其他	亦歌	2019	拐角传感器/声纳	√	√	√	√	√	√		
其他	亦歌	2019	lin	√	√	√	√				

其他	亦歌	2019	自适应巡航控制/前方碰撞预防辅助制动	√	√	√	√	√	√	SP036	
其他	亦歌	2019	网关	√	√	√	√	√	√		
其他	亦歌	2019	全轮控制系统	√	√	√	√	√	√	SP039, SP041	
其他	亦歌	2019	电池监测单元12	√	√	√	√	√	√	SP041, SP036	
其他	亦歌	2019	电池监测单元12	√	√	√	√	√	√	SP041	
其他	亦歌	2019	电池监测单元12	√	√	√	√	√	√	SP041	
其他	亦歌	2018	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP01B, SP035, SP01E, SP00A, SP008	SP04F, SP04B, SP050, SP051
其他	亦歌	2018	四轮转向系统 / 电子动力转向	√	√	√	√	√	√	SP041, SP008, SP00A	SP04F, SP04B
其他	亦歌	2018	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP015	
其他	亦歌	2018	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP015, SP03B	
其他	亦歌	2018	srs-安全气囊	√	√	√	√		√	SP008, SP00A	SP04F, SP04B
其他	亦歌	2018	空调	√	√	√	√	√	√	SP041	
其他	亦歌	2018	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP022, SP023, SP008, SP00A, SP04C, SP04D,	SP04F, SP04B, SP050, SP051
其他	亦歌	2018	无钥匙操作系统/乘员感知系统/发动机防盗锁止系统/无钥匙	√	√	√	√	√	√	SP02C, SP02D, SP030, SP016, SP017, SP002, SP00A, SP008	
其他	亦歌	2018	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP041	
其他	亦歌	2018	转向角传感器	√	√	√	√		√		
其他	亦歌	2018	音响	√	√	√	√		√		
其他	亦歌	2018	lin	√	√	√	√				
其他	亦歌	2019	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP015	
其他	亦歌	2019	无钥匙操作系统/乘员感知系统/发动机防盗锁止系统/无钥匙	√	√	√	√	√	√	SP02C, SP02D, SP030, SP016, SP017, SP002, SP00A, SP008	
其他	亦歌	2019	音响	√	√	√	√		√		
其他	亦歌	2020	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP01B, SP035, SP01E, SP00A, SP008	SP04F, SP04B, SP050, SP051

其他	亦歌	2020	四轮转向系统 / 电子动力转向	√	√	√	√	√	√	SP041, SP008, SP00A	SP04F, SP04B
其他	亦歌	2020	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP015	
其他	亦歌	2020	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP015, SP03B	
其他	亦歌	2020	srs-安全气囊	√	√	√	√		√	SP008, SP00A	SP04F, SP04B
其他	亦歌	2020	空调	√	√	√	√	√	√	SP041	
其他	亦歌	2020	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP022, SP023, SP008, SP00A, SP04C, SP04D, SP04E	SP04F, SP04B, SP050, SP051
其他	亦歌	2020	无钥匙操作系统/乘员感知系统/发动机防盗锁止系统/无钥匙	√	√	√	√	√	√	SP02C, SP02D, SP030, SP016, SP017, SP002, SP00A, SP008	
其他	亦歌	2020	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP041	
其他	亦歌	2020	转向角传感器	√	√	√	√		√		
其他	亦歌	2020	音响	√	√	√	√		√		
其他	亦歌	2020	lin	√	√	√	√				
其他	亦歌	2018	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合变速箱	√	√	√	√	√	√	SP039, SP015, SP011, SP014, SP006	
其他	亦歌	2018	自适应巡航控制/前方碰撞预防辅助制动	√	√	√	√	√	√	SP036	
其他	亦歌	2018	无钥匙操作系统/乘员感知系统/发动机防盗锁止系统/无钥匙	√	√	√	√	√	√	SP010, SP016, SP017, SP033, SP01C, SP01D, SP019, SP00A, SP008	
其他	亦歌	2018	电子驻车制动器	√	√	√	√	√	√		
其他	亦歌	2018	拐角传感器/声纳	√	√	√	√	√	√		
其他	亦歌	2018	网关	√	√	√	√	√	√		

其他	亦歌	2018	电池监测单元12	√	√	√	√	√	√	SP041, SP036	
其他	亦歌	2018	电池监测单元12	√	√	√	√	√	√	SP041	
其他	亦歌	2020	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合 变速箱	√	√	√	√	√	√	SP039, SP015, SP011, SP014, SP006	
其他	亦歌	2020	自适应巡航控制/前方碰撞预防辅助制动	√	√	√	√	√	√	SP036	
其他	亦歌	2020	无钥匙操作系统/乘员感知系统/发动机 防盗锁止系统/无钥匙	√	√	√	√	√	√	SP010, SP016, SP017, SP033, SP01C, SP01D, SP019, SP00A, SP008	
其他	亦歌	2020	电子驻车制动器	√	√	√	√	√	√		
其他	亦歌	2020	拐角传感器/声纳	√	√	√	√	√	√		
其他	亦歌	2020	网关	√	√	√	√	√	√		
其他	亦歌	2020	电池监测单元12	√	√	√	√	√	√	SP041, SP036	
其他	亦歌	2020	电池监测单元12	√	√	√	√	√	√	SP041	
其他	亦歌	2018	多功能全景监控器	√	√	√	√		√	SP047, SP005, SP025	
其他	亦歌	2018	电池监测单元12	√	√	√	√	√	√	SP041	
其他	亦歌	2020	多功能全景监控器	√	√	√	√		√	SP047, SP005, SP025	
其他	亦歌	2020	电池监测单元12	√	√	√	√	√	√	SP041	
其他	亦歌	2018	全轮控制系统	√	√	√	√	√	√	SP039, SP041	
其他	亦歌	2020	全轮控制系统	√	√	√	√	√	√	SP039, SP041	
其他	亦歌	2018	轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP044, SP043, SP045	
其他	亦歌	2018	音响导航显示屏	√	√	√	√	√	√		
其他	亦歌	2019	音响导航显示屏	√	√	√	√	√	√		
其他	亦歌	2020	轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP044, SP043, SP045	
其他	亦歌	2020	音响导航显示屏	√	√	√	√	√	√		
其他	广汽三菱	2018	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP01B, SP035, SP01E, SP00A, SP008	SP04F, SP04B , SP050, SP05 1

其他	广汽三菱	2018	四轮转向系统 / 电子动力转向	√	√	√	√	√	√	SP041, SP008, SP00A	SP04F, SP04B
其他	广汽三菱	2018	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP015	
其他	广汽三菱	2018	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		
其他	广汽三菱	2018	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP008, SP00A, SP04C, SP04D, SP04E	SP04F, SP04B, SP050, SP051
其他	广汽三菱	2018	无钥匙操作系统/乘员感知系统/发动机防盗锁止系统/无钥匙	√	√	√	√	√	√		
其他	广汽三菱	2018	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP041	
其他	广汽三菱	2019	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP01B, SP035, SP01E, SP00A, SP008	SP04F, SP04B, SP050, SP051
其他	广汽三菱	2019	四轮转向系统 / 电子动力转向	√	√	√	√	√	√	SP041, SP008, SP00A	SP04F, SP04B
其他	广汽三菱	2019	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP015	
其他	广汽三菱	2019	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		
其他	广汽三菱	2019	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP008, SP00A, SP04C, SP04D, SP04E	SP04F, SP04B, SP050, SP051
其他	广汽三菱	2019	无钥匙操作系统/乘员感知系统/发动机防盗锁止系统/无钥匙	√	√	√	√	√	√		
其他	广汽三菱	2019	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP041	
其他	广汽三菱	2020	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP01B, SP035, SP01E, SP00A, SP008	SP04F, SP04B, SP050, SP051
其他	广汽三菱	2020	四轮转向系统 / 电子动力转向	√	√	√	√	√	√	SP041, SP008, SP00A	SP04F, SP04B
其他	广汽三菱	2020	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP015	
其他	广汽三菱	2020	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		

其他	广汽三菱	2020	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP008, SP00A, SP04C, SP04D, SP04E	SP04F, SP04B, SP050, SP051
其他	广汽三菱	2020	无钥匙操作系统/乘员感知系统/发动机防盗锁止系统/无钥匙	√	√	√	√	√	√		
其他	广汽三菱	2020	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP041	
其他	广汽三菱	2018	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	√	√	SP015, SP039	
其他	广汽三菱	2019	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	√	√	SP015, SP039	
其他	广汽三菱	2020	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	√	√	SP015, SP039	
其他	广汽三菱	2018	无钥匙操作系统/乘员感知系统/发动机防盗锁止系统/无钥匙	√	√	√	√	√	√	SP010, SP016, SP017, SP033, SP01C, SP01D, SP019, SP00A, SP008	
其他	广汽三菱	2018	转向角传感器	√	√	√	√		√		
其他	广汽三菱	2019	无钥匙操作系统/乘员感知系统/发动机防盗锁止系统/无钥匙	√	√	√	√	√	√	SP010, SP016, SP017, SP033, SP01C, SP01D, SP019, SP00A, SP008	
其他	广汽三菱	2019	转向角传感器	√	√	√	√		√		
其他	广汽三菱	2020	无钥匙操作系统/乘员感知系统/发动机防盗锁止系统/无钥匙	√	√	√	√	√	√	SP010, SP016, SP017, SP033, SP01C, SP01D, SP019, SP00A, SP008	
其他	广汽三菱	2020	转向角传感器	√	√	√	√		√		
其他	广汽三菱	2019	lin	√	√	√	√				
其他	广汽三菱	2020	lin	√	√	√	√				
其他	广汽三菱	2020	轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√		
其他	广汽三菱	2020	轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP044, SP043, SP045	
其他	欧蓝德-插电式混合动力车	2019	轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP044, SP043, SP045	

其他	欧蓝德-插电式混合动力车	2019	电池管理单元(副)	√	√	√	√	√	√	SP041	
其他	欧蓝德-插电式混合动力车	2020	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP035, SP01E, SP00A, SP008	SP04F, SP04B
其他	欧蓝德-插电式混合动力车	2020	四轮转向系统 / 电子动力转向	√	√	√	√	√	√		
其他	欧蓝德-插电式混合动力车	2020	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP015, SP03B	
其他	欧蓝德-插电式混合动力车	2020	srs-安全气囊	√	√	√	√		√	SP008, SP00A	SP04F, SP04B
其他	欧蓝德-插电式混合动力车	2020	空调	√	√	√	√	√	√	SP039, SP013	
其他	欧蓝德-插电式混合动力车	2020	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP022, SP023, SP008, SP00A, SP04C, SP04D, SP04E	SP04F, SP04B, SP050, SP051
其他	欧蓝德-插电式混合动力车	2020	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙	√	√	√	√	√	√	SP010, SP033, SP00A, SP008	
其他	欧蓝德-插电式混合动力车	2020	ev/miev远程系统	√	√	√	√		√		
其他	欧蓝德-插电式混合动力车	2020	压缩机	√	√	√	√	√	√		
其他	欧蓝德-插电式混合动力车	2020	自适应巡航控制/前方碰撞预防辅助制动	√	√	√	√	√		SP039, SP036	
其他	欧蓝德-插电式混合动力车	2020	轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP044, SP043, SP045	
其他	欧蓝德-插电式混合动力车	2020	驻车锁	√	√	√	√		√		
其他	欧蓝德-插电式混合动力车	2020	电池管理单元(副)	√	√	√	√	√	√	SP041	
其他	欧蓝德-插电式混合动力车	2020	电子驻车制动器	√	√	√	√	√	√		
其他	欧蓝德-插电式混合动力车	2020	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP041	
其他	欧蓝德-插电式混合动力车	2020	转向角传感器	√	√	√	√		√	SP03A	
其他	欧蓝德-插电式混合动力车	2020	插电式混合动力车	√	√	√	√	√	√	SP041, SP025, SP008, SP00A	SP04F, SP04B, SP050, SP05
其他	欧蓝德-插电式混合动力车	2020	电子加热器	√	√	√	√	√	√	SP041	
其他	欧蓝德-插电式混合动力车	2020	音响	√	√	√	√		√		
其他	欧蓝德-插电式混合动力车	2020	多功能全景监控器	√	√	√	√		√	SP047, SP005, SP025	
其他	欧蓝德-插电式混合动力车	2020	拐角传感器/声纳	√	√	√	√	√	√		
其他	欧蓝德-插电式混合动力车	2020	lin	√	√	√	√			SP038	
其他	欧蓝德-插电式混合动力车	2020	网关	√	√	√	√	√	√		

其他	欧蓝德-插电式混合动力车	2021	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP022, SP023, SP008, SP00A, SP04C, SP04D, SP04E	SP04F, SP04B, SP050, SP051
其他	欧蓝德-插电式混合动力车	2021	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙	√	√	√	√	√	√	SP010, SP033, SP00A, SP008	
其他	欧蓝德-插电式混合动力车	2021	ev/miev远程系统	√	√	√	√		√		
其他	欧蓝德-插电式混合动力车	2021	压缩机	√	√	√	√	√	√		
其他	欧蓝德-插电式混合动力车	2021	自适应巡航控制/前方碰撞预防辅助制动	√	√	√	√	√		SP039, SP036	
其他	欧蓝德-插电式混合动力车	2021	轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP044, SP043, SP045	
其他	欧蓝德-插电式混合动力车	2021	驻车锁	√	√	√	√		√		
其他	欧蓝德-插电式混合动力车	2021	电池管理单元(副)	√	√	√	√	√	√	SP041	
其他	欧蓝德-插电式混合动力车	2021	电子驻车制动器	√	√	√	√	√	√		
其他	欧蓝德-插电式混合动力车	2021	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP041	
其他	欧蓝德-插电式混合动力车	2021	转向角传感器	√	√	√	√		√	SP03A	
其他	欧蓝德-插电式混合动力车	2021	插电式混合动力车	√	√	√	√	√	√	SP041, SP025, SP008, SP00A	SP04F, SP04B, SP050, SP051
其他	欧蓝德-插电式混合动力车	2021	电子加热器	√	√	√	√	√	√	SP041	
其他	欧蓝德-插电式混合动力车	2021	音响	√	√	√	√		√		
其他	欧蓝德-插电式混合动力车	2021	多功能全景监控器	√	√	√	√		√	SP047, SP005, SP025	
其他	欧蓝德-插电式混合动力车	2021	拐角传感器/声纳	√	√	√	√	√	√		
其他	欧蓝德-插电式混合动力车	2021	lin	√	√	√	√			SP038	
其他	欧蓝德-插电式混合动力车	2021	网关	√	√	√	√	√	√		
其他	欧蓝德-插电式混合动力车	2021	动力门	√	√	√	√	√	√		
其他	欧蓝德-插电式混合动力车	2021	车载充电器	√	√	√	√	√	√		
其他	欧蓝德-插电式混合动力车	2021	电池管理单元	√	√	√	√	√	√	SP047, SP039, SP041, SP00E, SP007, SP00F	
其他	欧蓝德-插电式混合动力车	2021	前-微控制器	√	√	√	√	√	√		
其他	欧蓝德-插电式混合动力车	2021	后-微控制器	√	√	√	√	√	√	SP00A, SP008	
其他	欧蓝德-插电式混合动力车	2021	发电机控制装置	√	√	√	√	√	√		

其他	欧蓝德-插电式混合动力车	2021	乘员感知系统	√	√	√	√	√	√	SP01C, SP01D, SP00A, SP008	
其他	欧蓝德-插电式混合动力车	2021	电池监测单元1	√	√	√	√		√	SP039	
其他	欧蓝德-插电式混合动力车	2021	电池监测单元2	√	√	√	√		√	SP039	
其他	欧蓝德-插电式混合动力车	2021	电池监测单元3	√	√	√	√		√	SP039	
其他	欧蓝德-插电式混合动力车	2021	电池监测单元4	√	√	√	√		√	SP039	
其他	欧蓝德-插电式混合动力车	2021	电池监测单元5	√	√	√	√		√	SP039	
其他	欧蓝德-插电式混合动力车	2021	电池监测单元7	√	√	√	√		√	SP039	
其他	欧蓝德-插电式混合动力车	2021	电池监测单元8	√	√	√	√		√	SP039	
其他	欧蓝德-插电式混合动力车	2021	电池监测单元9	√	√	√	√		√	SP039	
其他	欧蓝德-插电式混合动力车	2021	电池监测单元10	√	√	√	√		√	SP039	
其他	欧蓝德-插电式混合动力车	2021	电池监测单元11	√	√	√	√		√	SP039	
其他	欧蓝德-插电式混合动力车	2021	NULL	√	√	√	√	√	√	SP041, SP036	
其他	欧蓝德-插电式混合动力车	2021	NULL	√	√	√	√	√	√	SP041	
其他	欧蓝德-插电式混合动力车	2021	NULL	√	√	√	√	√	√	SP041	
其他	triton / 1200 / strada (k j#, kk#, kl#, kp#)	2018	路线保持	√	√	√	√	√	√	SP039, SP036	
其他	triton / 1200 / strada (k j#, kk#, kl#, kp#)	2018	e-call	√	√	√	√	√	√	SP039, SP041	
其他	triton / 1200 / strada (k j#, kk#, kl#, kp#)	2019	e-call	√	√	√	√	√	√	SP039, SP041	
其他	triton / 1200 / strada (k j#, kk#, kl#, kp#)	2020	e-call	√	√	√	√	√	√	SP039, SP041	
其他	triton / 1200 / strada (k j#, kk#, kl#, kp#)	2018	自动启停 (as&g)	√	√	√	√	√	√		
其他	triton / 1200 / strada (k j#, kk#, kl#, kp#)	2019	路线保持	√	√	√	√	√	√	SP039, SP036	
其他	帕杰罗劲畅 / 蒙特罗 sport (kr#, ks#)	2018	轮胎压力监测系统	√	√	√	√		√	SP044, SP043, SP045	
其他	帕杰罗劲畅 / 蒙特罗 sport (kr#, ks#)	2018	e-call	√	√	√	√	√	√	SP039, SP041	
其他	帕杰罗劲畅 / 蒙特罗 sport (kr#, ks#)	2019	轮胎压力监测系统	√	√	√	√		√	SP044, SP043, SP045	

其他	帕杰罗劲畅 / 蒙特罗 sport (kr#, ks#)	2019	e-call	√	√	√	√	√	√	SP039, SP041	
其他	帕杰罗劲畅 / 蒙特罗 sport (kr#, ks#)	2020	e-call	√	√	√	√	√	√	SP039, SP041	
其他	帕杰罗劲畅 / 蒙特罗 sport (kr#, ks#)	2018	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合变速箱	√	√	√	√	√	√		
其他	帕杰罗劲畅 / 蒙特罗 sport (kr#, ks#)	2019	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合变速箱	√	√	√	√	√	√		
其他	帕杰罗劲畅 / 蒙特罗 sport (kr#, ks#)	2020	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合变速箱	√	√	√	√	√	√		
其他	劲炫 (asx)	2018	乘员分类监视器	√	√	√	√	√	√	SP049	
其他	劲炫 (asx)	2018	自动启停 (as&g)	√	√	√	√	√	√		
其他	劲炫 (asx)	2018	电池监测单元12	√	√	√	√	√	√	SP041, SP036	
其他	劲炫 (asx)	2019	乘员分类监视器	√	√	√	√	√	√		
其他	劲炫 (asx)	2019	电池监测单元12	√	√	√	√	√	√	SP041, SP036	
其他	劲炫 (asx)	2019	电池监测单元12	√	√	√	√	√	√	SP041	
其他	劲炫 (asx)	2020	e-call	√	√	√	√	√	√	SP039, SP041	
其他	劲炫 (asx)	2020	乘员分类监视器	√	√	√	√	√	√		
其他	劲炫 (asx)	2020	自动启停 (as&g)	√	√	√	√	√	√		
其他	劲炫 (asx)	2020	电池监测单元12	√	√	√	√	√	√	SP041, SP036	
其他	劲炫 (asx)	2020	电池监测单元12	√	√	√	√	√	√	SP041	
其他	劲炫 (asx)	2020	电池监测单元12	√	√	√	√	√	√		
其他	劲炫 (asx)	2018	多点式燃油喷射	√	√	√	√		√	SP047, SP027, SP026, SP039, SP041, SP012, SP025, SP00A, SP008	SP04F, SP04B
其他	亦歌	2018	e-call	√	√	√	√	√	√	SP039, SP041	
其他	亦歌	2018	乘员分类监视器	√	√	√	√	√	√		
其他	亦歌	2019	e-call	√	√	√	√	√	√	SP039, SP041	
其他	亦歌	2019	乘员分类监视器	√	√	√	√	√	√		
其他	亦歌	2019	电池监测单元12	√	√	√	√	√	√		
其他	亦歌	2020	e-call	√	√	√	√	√	√	SP039, SP041	
其他	亦歌	2020	乘员分类监视器	√	√	√	√	√	√		
其他	亦歌	2020	电池监测单元12	√	√	√	√	√	√		

其他	亦歌	2019	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP027, SP027, SP027, SP027, SP026, SP026, SP029, SP047, SP012, SP036, SP041, SP025, SP00A SP008	SP04F, SP04B, SP050, SP051
其他	亦歌	2019	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合变速箱	√	√	√	√	√	√	SP015, SP039	
其他	亦歌	2019	自动启停 (as&g)	√	√	√	√	√	√		
其他	亦歌	2020	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP027, SP027, SP027, SP027, SP026, SP026, SP029, SP047, SP012, SP036, SP041, SP025, SP00A SP008	SP04F, SP04B, SP050, SP051
其他	亦歌	2020	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合变速箱	√	√	√	√	√	√	SP015, SP039	
其他	亦歌	2020	自动启停 (as&g)	√	√	√	√	√	√		
其他	mirage / space star	2018	轮胎压力监测系统	√	√	√	√		√		
其他	mirage / space star	2018	乘员分类监视器	√	√	√	√	√	√		
其他	mirage / space star	2019	轮胎压力监测系统	√	√	√	√		√		
其他	mirage / space star	2019	乘员分类监视器	√	√	√	√	√	√		
其他	mirage / space star	2020	乘员分类监视器	√	√	√	√	√	√		
其他	mirage / space star	2020	电池监测单元12	√	√	√	√	√	√	SP041, SP036	
其他	mirage / space star (a0#)	2021	轮胎压力监测系统	√	√	√	√		√	SP044, SP043, SP045	
其他	mirage / space star	2021	轮胎压力监测系统	√	√	√	√		√		
其他	mirage / space star	2021	乘员分类监视器	√	√	√	√	√	√		
其他	mirage / space star	2021	电池监测单元12	√	√	√	√	√	√	SP041, SP036	
其他	attrage / mirage g4 / mirage (a1#)	2018	轮胎压力监测系统	√	√	√	√		√		

其他	attrage / mirage g4 / mirage (al#)	2018	lin	√	√	√	√			SP038	
其他	attrage / mirage g4 / mirage (al#)	2018	乘员分类监视器	√	√	√	√	√	√		
其他	attrage / mirage g4 / mirage (al#)	2019	轮胎压力监测系统	√	√	√	√		√		
其他	attrage / mirage g4 / mirage (al#)	2019	lin	√	√	√	√			SP038	
其他	attrage / mirage g4 / mirage (al#)	2019	乘员分类监视器	√	√	√	√	√	√		
其他	attrage / mirage g4 / mirage (al#)	2020	lin	√	√	√	√			SP038	
其他	attrage / mirage g4 / mirage (al#)	2020	乘员分类监视器	√	√	√	√	√	√		
其他	attrage / mirage g4 / mirage (al#)	2020	电池监测单元12	√	√	√	√	√	√	SP041, SP036	
其他	attrage / mirage g4 / mirage (al#)	2021	轮胎压力监测系统	√	√	√	√		√	SP044, SP043, SP045	
其他	attrage / mirage g4 / mirage (al#)	2021	轮胎压力监测系统	√	√	√	√		√		
其他	attrage / mirage g4 / mirage (al#)	2021	乘员分类监视器	√	√	√	√	√	√		
其他	attrage / mirage g4 / mirage (al#)	2021	电池监测单元12	√	√	√	√	√	√	SP041, SP036	
其他	欧蓝德(gf#)	2018	乘员分类监视器	√	√	√	√	√	√		
其他	欧蓝德(gf#)	2018	电池监测单元12	√	√	√	√	√	√	SP041, SP036	
其他	欧蓝德(gf#)	2018	电池监测单元12	√	√	√	√	√	√	SP041	
其他	欧蓝德(gf#)	2018	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合 变速箱	√	√	√	√	√	√		
其他	欧蓝德(gf#)	2018	自动启停 (as&g)	√	√	√	√	√	√		
其他	欧蓝德(gf#)	2019	e-call	√	√	√	√	√	√	SP039, SP041	
其他	欧蓝德(gf#)	2019	乘员分类监视器	√	√	√	√	√	√		
其他	欧蓝德(gf#)	2019	电池监测单元12	√	√	√	√	√	√	SP041, SP036	
其他	欧蓝德(gf#)	2019	电池监测单元12	√	√	√	√	√	√	SP041	
其他	欧蓝德(gf#)	2019	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合 变速箱	√	√	√	√	√	√		

其他	欧蓝德(gf#)	2019	自动启停 (as&g)	√	√	√	√	√	√		
其他	欧蓝德(gf#)	2020	e-call	√	√	√	√	√	√	SP039, SP041	
其他	欧蓝德(gf#)	2020	乘员分类监视器	√	√	√	√	√	√		
其他	欧蓝德(gf#)	2020	电池监测单元12	√	√	√	√	√	√	SP041, SP036	
其他	欧蓝德(gf#)	2020	电池监测单元12	√	√	√	√	√	√	SP041	
其他	欧蓝德(gf#)	2020	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合 变速箱	√	√	√	√	√	√		
其他	欧蓝德(gf#)	2020	自动启停 (as&g)	√	√	√	√	√	√		
其他	欧蓝德(gf#)	2021	电池监测单元12	√	√	√	√	√	√	SP041, SP036	
其他	欧蓝德(gf#)	2021	电池监测单元12	√	√	√	√	√	√	SP041	
其他	欧蓝德(gf#)	2021	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合 变速箱	√	√	√	√	√	√		
其他	欧蓝德-插电式混合动力车	2018	电池管理单元(副)	√	√	√	√	√	√	SP041	
其他	欧蓝德-插电式混合动力车	2018	乘员分类监视器	√	√	√	√	√	√		
其他	欧蓝德-插电式混合动力车	2018	电池监测单元12	√	√	√	√	√	√	SP041, SP036	
其他	欧蓝德-插电式混合动力车	2018	电池监测单元12	√	√	√	√	√	√	SP041	
其他	欧蓝德-插电式混合动力车	2019	乘员分类监视器	√	√	√	√	√	√		
其他	欧蓝德-插电式混合动力车	2019	电池监测单元12	√	√	√	√	√	√	SP041, SP036	
其他	欧蓝德-插电式混合动力车	2019	电池监测单元12	√	√	√	√	√	√	SP041	
其他	欧蓝德-插电式混合动力车	2020	乘员分类监视器	√	√	√	√	√	√		
其他	欧蓝德-插电式混合动力车	2020	电池监测单元12	√	√	√	√	√	√	SP041, SP036	
其他	欧蓝德-插电式混合动力车	2020	电池监测单元12	√	√	√	√	√	√	SP041	
其他	欧蓝德-插电式混合动力车	2021	乘员分类监视器	√	√	√	√	√	√		
其他	欧蓝德-插电式混合动力车	2021	电池监测单元12	√	√	√	√	√	√	SP041, SP036	
其他	欧蓝德-插电式混合动力车	2021	电池监测单元12	√	√	√	√	√	√	SP041	
其他	NULL	2020	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP027, SP027, SP027, SP027, SP027, SP026, SP026, SP026, SP029, SP047, SP036, SP041, SP025, SP00A, SP008	SP04F, SP04B , SP050, SP05 1

澳大利亚	(其他的 : 19xx - 2005年)	19xx - 2002	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
澳大利亚	(其他的 : 19xx - 2005年)	19xx - 2002	晶片防盗装置	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
澳大利亚	(其他的 : 19xx - 2005年)	19xx - 2002	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合变速箱	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
澳大利亚	(其他的 : 19xx - 2005年)	19xx - 2002	分动箱/es4	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
澳大利亚	(其他的 : 19xx - 2005年)	19xx - 2002	补助防滑系统 / 稳定性控制	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
澳大利亚	(其他的 : 19xx - 2005年)	19xx - 2002	自动巡航	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
澳大利亚	(其他的 : 19xx - 2005年)	19xx - 2002	电子调节悬挂系统	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
澳大利亚	(其他的 : 19xx - 2005年)	19xx - 2002	四轮转向系统 / 电子动力转向	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
澳大利亚	(其他的 : 19xx - 2005年)	19xx - 2002	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
澳大利亚	(其他的 : 19xx - 2005年)	19xx - 2002	液压控制辅助功能	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
澳大利亚	(其他的 : 19xx - 2005年)	19xx - 2002	主动偏航控制系统/主动中央差速器	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
澳大利亚	(其他的 : 19xx - 2005年)	19xx - 2002	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
澳大利亚	(其他的 : 19xx - 2005年)	19xx - 2002	空调	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
澳大利亚	(其他的 : 19xx - 2005年)	19xx - 2002	预览距离	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
澳大利亚	(其他的 : 19xx - 2005年)	19xx - 2002	简易线路系统	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
澳大利亚	(其他的 : 19xx - 2005年)	19xx - 2002	路线保持	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
澳大利亚	(其他的 : 19xx - 2005年)	19xx - 2002	前后监视器	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
澳大利亚	(其他的 : 19xx - 2005年)	19xx - 2002	mics	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
澳大利亚	(其他的 : 19xx - 2005年)	19xx - 2002	距离警告	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A

澳大利亚	(其他的 : 19xx - 2005年)	19xx - 2002	开顶	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
澳大利亚	(其他的 : 19xx - 2005年)	19xx - 2002	空调逆变器	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
澳大利亚	(其他的 : 19xx - 2005年)	19xx - 2002	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
澳大利亚	(其他的 : 19xx - 2005年)	19xx - 2002	轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
澳大利亚	(其他的 : 19xx - 2005年)	19xx - 2002	摄影机	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
澳大利亚	(其他的 : 19xx - 2005年)	19xx - 2002	仪表	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
澳大利亚	(其他的 : 19xx - 2005年)	19xx - 2002	显示屏	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
澳大利亚	(其他的 : 19xx - 2005年)	19xx - 2002	转向角传感器	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
澳大利亚	(其他的 : 19xx - 2005年)	19xx - 2002	4 轮驱动	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
澳大利亚	(其他的 : 19xx - 2005年)	19xx - 2002	动力门	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
澳大利亚	(其他的 : 19xx - 2005年)	19xx - 2002	无钥匙操作	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
澳大利亚	(其他的 : 19xx - 2005年)	2003	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
澳大利亚	(其他的 : 19xx - 2005年)	2003	晶片防盗装置	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
澳大利亚	(其他的 : 19xx - 2005年)	2003	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合变速箱	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
澳大利亚	(其他的 : 19xx - 2005年)	2003	分动箱/es4	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
澳大利亚	(其他的 : 19xx - 2005年)	2003	补助防滑系统 / 稳定性控制	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
澳大利亚	(其他的 : 19xx - 2005年)	2003	自动巡航	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
澳大利亚	(其他的 : 19xx - 2005年)	2003	电子调节悬挂系统	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
澳大利亚	(其他的 : 19xx - 2005年)	2003	四轮转向系统 / 电子动力转向	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
澳大利亚	(其他的 : 19xx - 2005年)	2003	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
澳大利亚	(其他的 : 19xx - 2005年)	2003	液压控制辅助功能	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A

澳大利亚	(其他的 : 19xx - 2005年)	2003	主动偏航控制系统/主动中央差速器	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
澳大利亚	(其他的 : 19xx - 2005年)	2003	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
澳大利亚	(其他的 : 19xx - 2005年)	2003	空调	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
澳大利亚	(其他的 : 19xx - 2005年)	2003	预览距离	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
澳大利亚	(其他的 : 19xx - 2005年)	2003	简易线路系统	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
澳大利亚	(其他的 : 19xx - 2005年)	2003	路线保持	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
澳大利亚	(其他的 : 19xx - 2005年)	2003	前后监视器	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
澳大利亚	(其他的 : 19xx - 2005年)	2003	mics	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
澳大利亚	(其他的 : 19xx - 2005年)	2003	距离警告	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
澳大利亚	(其他的 : 19xx - 2005年)	2003	开顶	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
澳大利亚	(其他的 : 19xx - 2005年)	2003	空调逆变器	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
澳大利亚	(其他的 : 19xx - 2005年)	2003	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
澳大利亚	(其他的 : 19xx - 2005年)	2003	轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
澳大利亚	(其他的 : 19xx - 2005年)	2003	摄影机	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
澳大利亚	(其他的 : 19xx - 2005年)	2003	仪表	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
澳大利亚	(其他的 : 19xx - 2005年)	2003	显示屏	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
澳大利亚	(其他的 : 19xx - 2005年)	2003	转向角传感器	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
澳大利亚	(其他的 : 19xx - 2005年)	2003	4 轮驱动	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
澳大利亚	(其他的 : 19xx - 2005年)	2003	动力门	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
澳大利亚	(其他的 : 19xx - 2005年)	2003	无钥匙操作	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
澳大利亚	(其他的 : 19xx - 2005年)	2004	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
澳大利亚	(其他的 : 19xx - 2005年)	2004	晶片防盗装置	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
澳大利亚	(其他的 : 19xx - 2005年)	2004	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器 变速箱	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
澳大利亚	(其他的 : 19xx - 2005年)	2004	分动箱/es4	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
澳大利亚	(其他的 : 19xx - 2005年)	2004	补助防滑系统 / 稳定性控制	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
澳大利亚	(其他的 : 19xx - 2005年)	2004	自动巡航	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
澳大利亚	(其他的 : 19xx - 2005年)	2004	电子调节悬挂系统	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A

澳大利亚	(其他的 : 19xx - 2005年)	2004	四轮转向系统 / 电子动力转向	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
澳大利亚	(其他的 : 19xx - 2005年)	2004	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
澳大利亚	(其他的 : 19xx - 2005年)	2004	液压控制辅助功能	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
澳大利亚	(其他的 : 19xx - 2005年)	2004	主动偏航控制系统/主动中央差速器	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
澳大利亚	(其他的 : 19xx - 2005年)	2004	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
澳大利亚	(其他的 : 19xx - 2005年)	2004	空调	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
澳大利亚	(其他的 : 19xx - 2005年)	2004	预览距离	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
澳大利亚	(其他的 : 19xx - 2005年)	2004	简易线路系统	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
澳大利亚	(其他的 : 19xx - 2005年)	2004	路线保持	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
澳大利亚	(其他的 : 19xx - 2005年)	2004	前后监视器	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
澳大利亚	(其他的 : 19xx - 2005年)	2004	mics	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
澳大利亚	(其他的 : 19xx - 2005年)	2004	距离警告	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
澳大利亚	(其他的 : 19xx - 2005年)	2004	开顶	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
澳大利亚	(其他的 : 19xx - 2005年)	2004	空调逆变器	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
澳大利亚	(其他的 : 19xx - 2005年)	2004	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
澳大利亚	(其他的 : 19xx - 2005年)	2004	轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
澳大利亚	(其他的 : 19xx - 2005年)	2004	摄影机	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
澳大利亚	(其他的 : 19xx - 2005年)	2004	仪表	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
澳大利亚	(其他的 : 19xx - 2005年)	2004	显示屏	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
澳大利亚	(其他的 : 19xx - 2005年)	2004	转向角传感器	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
澳大利亚	(其他的 : 19xx - 2005年)	2004	4 轮驱动	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
澳大利亚	(其他的 : 19xx - 2005年)	2004	动力门	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
澳大利亚	(其他的 : 19xx - 2005年)	2004	无钥匙操作	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
澳大利亚	(其他的 : 19xx - 2005年)	2005	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
澳大利亚	(其他的 : 19xx - 2005年)	2005	晶片防盗装置	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
澳大利亚	(其他的 : 19xx - 2005年)	2005	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合变速箱	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A

澳大利亚	(其他的 : 19xx - 2005年)	2005	分动箱/es4	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
澳大利亚	(其他的 : 19xx - 2005年)	2005	补助防滑系统 / 稳定性控制	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
澳大利亚	(其他的 : 19xx - 2005年)	2005	自动巡航	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
澳大利亚	(其他的 : 19xx - 2005年)	2005	电子调节悬挂系统	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
澳大利亚	(其他的 : 19xx - 2005年)	2005	四轮转向系统 / 电子动力转向	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
澳大利亚	(其他的 : 19xx - 2005年)	2005	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
澳大利亚	(其他的 : 19xx - 2005年)	2005	液压控制辅助功能	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
澳大利亚	(其他的 : 19xx - 2005年)	2005	主动偏航控制系统/主动中央差速器	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
澳大利亚	(其他的 : 19xx - 2005年)	2005	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
澳大利亚	(其他的 : 19xx - 2005年)	2005	空调	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
澳大利亚	(其他的 : 19xx - 2005年)	2005	预览距离	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
澳大利亚	(其他的 : 19xx - 2005年)	2005	简易线路系统	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
澳大利亚	(其他的 : 19xx - 2005年)	2005	路线保持	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
澳大利亚	(其他的 : 19xx - 2005年)	2005	前后监视器	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
澳大利亚	(其他的 : 19xx - 2005年)	2005	mics	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
澳大利亚	(其他的 : 19xx - 2005年)	2005	距离警告	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
澳大利亚	(其他的 : 19xx - 2005年)	2005	开顶	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
澳大利亚	(其他的 : 19xx - 2005年)	2005	空调逆变器	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
澳大利亚	(其他的 : 19xx - 2005年)	2005	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
澳大利亚	(其他的 : 19xx - 2005年)	2005	轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
澳大利亚	(其他的 : 19xx - 2005年)	2005	摄影机	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
澳大利亚	(其他的 : 19xx - 2005年)	2005	仪表	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
澳大利亚	(其他的 : 19xx - 2005年)	2005	显示屏	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
澳大利亚	(其他的 : 19xx - 2005年)	2005	转向角传感器	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
澳大利亚	(其他的 : 19xx - 2005年)	2005	4 轮驱动	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
澳大利亚	(其他的 : 19xx - 2005年)	2005	动力门	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
澳大利亚	(其他的 : 19xx - 2005年)	2005	无钥匙操作	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
澳大利亚	蓝瑟轿车	2006	多点式燃油喷射	√	√	√	√	NULL	√		
澳大利亚	蓝瑟轿车	2006	晶片防盗装置	√	√	√	√	NULL	√		
澳大利亚	蓝瑟轿车	2006	自动巡航	√	√	√	√	NULL	√		

澳大利亚	蓝瑟轿车	2006	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	NULL	√		
澳大利亚	蓝瑟轿车	2006	srs-安全气囊	√	√	√	√	NULL	√		
澳大利亚	蓝瑟轿车	2006	简易线路系统	√	√	√	√	NULL	√		
澳大利亚	蓝瑟轿车	2006	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	NULL	√		
澳大利亚	蓝瑟轿车	2006	空调	√	√	√	√	NULL	√		
澳大利亚	蓝瑟轿车	2007	多点式燃油喷射	√	√	√	√	NULL	√		
澳大利亚	蓝瑟轿车	2007	晶片防盗装置	√	√	√	√	NULL	√		
澳大利亚	蓝瑟轿车	2007	自动巡航	√	√	√	√	NULL	√		
澳大利亚	蓝瑟轿车	2007	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	NULL	√		
澳大利亚	蓝瑟轿车	2007	srs-安全气囊	√	√	√	√	NULL	√		
澳大利亚	蓝瑟轿车	2007	空调	√	√	√	√	NULL	√		
澳大利亚	蓝瑟轿车	2007	简易线路系统	√	√	√	√	NULL	√		
澳大利亚	蓝瑟轿车	2007	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	NULL	√		
澳大利亚	蓝瑟 wagon	2006	多点式燃油喷射	√	√	√	√	NULL	√		
澳大利亚	蓝瑟 wagon	2006	晶片防盗装置	√	√	√	√	NULL	√		
澳大利亚	蓝瑟 wagon	2006	自动巡航	√	√	√	√	NULL	√		
澳大利亚	蓝瑟 wagon	2006	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	NULL	√		
澳大利亚	蓝瑟 wagon	2006	srs-安全气囊	√	√	√	√	NULL	√		
澳大利亚	蓝瑟 wagon	2006	空调	√	√	√	√	NULL	√		
澳大利亚	蓝瑟 wagon	2006	简易线路系统	√	√	√	√	NULL	√		
澳大利亚	蓝瑟 wagon	2007	多点式燃油喷射	√	√	√	√	NULL	√		
澳大利亚	蓝瑟 wagon	2007	晶片防盗装置	√	√	√	√	NULL	√		
澳大利亚	蓝瑟 wagon	2007	自动巡航	√	√	√	√	NULL	√		
澳大利亚	蓝瑟 wagon	2007	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	NULL	√		
澳大利亚	蓝瑟 wagon	2007	srs-安全气囊	√	√	√	√	NULL	√		
澳大利亚	蓝瑟 wagon	2007	空调	√	√	√	√	NULL	√		
澳大利亚	蓝瑟 wagon	2007	简易线路系统	√	√	√	√	NULL	√		

澳大利亚	蓝瑟 wagon	2006	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	NULL	√		
澳大利亚	蓝瑟 wagon	2007	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	NULL	√		
澳大利亚	蓝瑟轿车	2006	主动偏航控制系统/主动中央差速器	√	√	√	√	NULL	√		
澳大利亚	蓝瑟轿车	2007	主动偏航控制系统/主动中央差速器	√	√	√	√	NULL	√		
澳大利亚	欧蓝德 (cu#)	2006	多点式燃油喷射	√	√	√	√	NULL	√		
澳大利亚	欧蓝德 (cu#)	2006	晶片防盗装置	√	√	√	√	NULL	√		
澳大利亚	欧蓝德 (cu#)	2006	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	NULL	√		
澳大利亚	欧蓝德 (cu#)	2006	自动巡航	√	√	√	√	NULL	√		
澳大利亚	欧蓝德 (cu#)	2006	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	NULL	√		
澳大利亚	欧蓝德 (cu#)	2006	srs-安全气囊	√	√	√	√	NULL	√		
澳大利亚	欧蓝德 (cu#)	2006	空调	√	√	√	√	NULL	√		
澳大利亚	欧蓝德 (cu#)	2006	简易线路系统	√	√	√	√	NULL	√		
澳大利亚	欧蓝德 (cu#)	2007	多点式燃油喷射	√	√	√	√	NULL	√		
澳大利亚	欧蓝德 (cu#)	2007	晶片防盗装置	√	√	√	√	NULL	√		
澳大利亚	欧蓝德 (cu#)	2007	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	NULL	√		
澳大利亚	欧蓝德 (cu#)	2007	自动巡航	√	√	√	√	NULL	√		
澳大利亚	欧蓝德 (cu#)	2007	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	NULL	√		
澳大利亚	欧蓝德 (cu#)	2007	srs-安全气囊	√	√	√	√	NULL	√		
澳大利亚	欧蓝德 (cu#)	2007	空调	√	√	√	√	NULL	√		
澳大利亚	欧蓝德 (cu#)	2007	简易线路系统	√	√	√	√	NULL	√		
澳大利亚	欧蓝德 (cw#)	2007	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP035, SP01E, SP00A, SP008	SP04F, SP04B
澳大利亚	欧蓝德 (cw#)	2007	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	√	√	SP015, SP011, SP014	
澳大利亚	欧蓝德 (cw#)	2007	自动巡航	√	√	√	√		√		
澳大利亚	欧蓝德 (cw#)	2007	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP015	
澳大利亚	欧蓝德 (cw#)	2007	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	欧蓝德 (cw#)	2007	空调	√	√	√	√	√	√		

澳大利亚	欧蓝德 (cw#)	2007	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP037, SP008, SP04C, SP04D, SP04E	SP04F, SP04B, SP050, SP051
澳大利亚	欧蓝德 (cw#)	2007	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP021	
澳大利亚	欧蓝德 (cw#)	2007	4 轮驱动	√	√	√	√	√	√	SP041	
澳大利亚	欧蓝德 (cw#)	2007	音响	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	欧蓝德 (cw#)	2007	lin	√	√	√	√			SP038	
澳大利亚	欧蓝德 (cw#)	2007	lin	√	√	√	√				
澳大利亚	欧蓝德 (cw#)	2007	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP02D, SP02A, SP03F, SP010, SP016, SP017, SP00A, SP008	
澳大利亚	欧蓝德 (cw#)	2007	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP02C, SP02D, SP030, SP016, SP017, SP002, SP00A, SP008	
澳大利亚	欧蓝德 (cw#)	2008	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP035, SP01E, SP00A, SP008	SP04F, SP04B
澳大利亚	欧蓝德 (cw#)	2008	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合变速箱	√	√	√	√	√	√	SP015, SP011, SP014	
澳大利亚	欧蓝德 (cw#)	2008	自动巡航	√	√	√	√		√		
澳大利亚	欧蓝德 (cw#)	2008	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP015	
澳大利亚	欧蓝德 (cw#)	2008	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP03B	
澳大利亚	欧蓝德 (cw#)	2008	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	欧蓝德 (cw#)	2008	空调	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	欧蓝德 (cw#)	2008	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP037, SP008, SP04C, SP04D, SP04E	SP04F, SP04B, SP050, SP051
澳大利亚	欧蓝德 (cw#)	2008	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP021	
澳大利亚	欧蓝德 (cw#)	2008	转向角传感器	√	√	√	√		√	SP03A	
澳大利亚	欧蓝德 (cw#)	2008	4 轮驱动	√	√	√	√	√	√	SP041	
澳大利亚	欧蓝德 (cw#)	2008	音响导航显示屏	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	欧蓝德 (cw#)	2008	音响	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	欧蓝德 (cw#)	2008	lin	√	√	√	√			SP038	
澳大利亚	欧蓝德 (cw#)	2008	lin	√	√	√	√				

澳大利亚	欧蓝德 (cw#)	2008	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP02D, SP02A, SP03F, SP010, SP016, SP017, SP00A, SP008	
澳大利亚	欧蓝德 (cw#)	2008	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP02C, SP02D, SP030, SP016, SP017, SP002, SP00A, SP008	
澳大利亚	欧蓝德 (cw#)	2009	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP035, SP01E, SP00A, SP008	SP04F, SP04B
澳大利亚	欧蓝德 (cw#)	2009	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合变速箱	√	√	√	√	√	√	SP015, SP011, SP014	
澳大利亚	欧蓝德 (cw#)	2009	自动巡航	√	√	√	√		√		
澳大利亚	欧蓝德 (cw#)	2009	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP015	
澳大利亚	欧蓝德 (cw#)	2009	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP03B	
澳大利亚	欧蓝德 (cw#)	2009	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	欧蓝德 (cw#)	2009	空调	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	欧蓝德 (cw#)	2009	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP037, SP008, SP04C, SP04D, SP04E	SP04F, SP04B, SP050, SP051
澳大利亚	欧蓝德 (cw#)	2009	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP021	
澳大利亚	欧蓝德 (cw#)	2009	转向角传感器	√	√	√	√		√	SP03A	
澳大利亚	欧蓝德 (cw#)	2009	4 轮驱动	√	√	√	√	√	√	SP041	
澳大利亚	欧蓝德 (cw#)	2009	音响导航显示屏	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	欧蓝德 (cw#)	2009	音响	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	欧蓝德 (cw#)	2009	lin	√	√	√	√			SP038	
澳大利亚	欧蓝德 (cw#)	2009	lin	√	√	√	√				
澳大利亚	欧蓝德 (cw#)	2009	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP02D, SP02A, SP03F, SP010, SP016, SP017, SP00A, SP008	

澳大利亚	欧蓝德 (cw#)	2009	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP02C, SP02D, SP030, SP016, SP017, SP002, SP00A, SP008	
澳大利亚	欧蓝德 (cw#)	2009	免提电话模块	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	欧蓝德 (cw#)	2010	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP035, SP01E, SP00A, SP008	SP04F, SP04B
澳大利亚	欧蓝德 (cw#)	2010	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合变速箱	√	√	√	√	√	√	SP015, SP011, SP014	
澳大利亚	欧蓝德 (cw#)	2010	自动巡航	√	√	√	√		√		
澳大利亚	欧蓝德 (cw#)	2010	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP03B	
澳大利亚	欧蓝德 (cw#)	2010	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	欧蓝德 (cw#)	2010	空调	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	欧蓝德 (cw#)	2010	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP037, SP008, SP04C, SP04D, SP04E	SP04F, SP04B, SP050, SP051
澳大利亚	欧蓝德 (cw#)	2010	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP041, SP021	
澳大利亚	欧蓝德 (cw#)	2010	转向角传感器	√	√	√	√		√	SP03A	
澳大利亚	欧蓝德 (cw#)	2010	4 轮驱动	√	√	√	√	√	√	SP041	
澳大利亚	欧蓝德 (cw#)	2010	音响导航显示屏	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	欧蓝德 (cw#)	2010	音响	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	欧蓝德 (cw#)	2010	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP02D, SP02A, SP03F, SP010, SP016, SP017, SP00A, SP008	
澳大利亚	欧蓝德 (cw#)	2010	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP02C, SP02D, SP030, SP016, SP017, SP002, SP00A, SP008	
澳大利亚	欧蓝德 (cw#)	2010	免提电话模块	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	欧蓝德 (cw#)	2010	空气流量传感器/空气滤清器/调平	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	欧蓝德 (cw#)	2011	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP035, SP01E, SP00A, SP008	SP04F, SP04B

澳大利亚	欧蓝德 (cw#)	2011	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	√	√	SP015, SP011, SP014	
澳大利亚	欧蓝德 (cw#)	2011	自动巡航	√	√	√	√		√		
澳大利亚	欧蓝德 (cw#)	2011	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP03B	
澳大利亚	欧蓝德 (cw#)	2011	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	欧蓝德 (cw#)	2011	空调	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	欧蓝德 (cw#)	2011	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP037, SP008, SP04C, SP04D, SP04E	SP04F, SP04B, SP050, SP051
澳大利亚	欧蓝德 (cw#)	2011	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP041, SP021	
澳大利亚	欧蓝德 (cw#)	2011	转向角传感器	√	√	√	√		√	SP03A	
澳大利亚	欧蓝德 (cw#)	2011	4 轮驱动	√	√	√	√	√	√	SP041	
澳大利亚	欧蓝德 (cw#)	2011	音响导航显示屏	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	欧蓝德 (cw#)	2011	音响	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	欧蓝德 (cw#)	2011	lin	√	√	√	√			SP038	
澳大利亚	欧蓝德 (cw#)	2011	lin	√	√	√	√				
澳大利亚	欧蓝德 (cw#)	2011	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP02D, SP02A, SP03F, SP010, SP016, SP017, SP00A, SP008	
澳大利亚	欧蓝德 (cw#)	2011	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP02C, SP02D, SP030, SP016, SP017, SP002, SP00A, SP008	
澳大利亚	欧蓝德 (cw#)	2011	空气流量传感器/空气滤清器/调平	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	欧蓝德 (cw#)	2011	角传感器/后传感器	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	欧蓝德 (cw#)	2012	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP035, SP01E, SP00A, SP008	SP04F, SP04B
澳大利亚	欧蓝德 (cw#)	2012	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	√	√	SP015, SP011, SP014	
澳大利亚	欧蓝德 (cw#)	2012	自动巡航	√	√	√	√		√		
澳大利亚	欧蓝德 (cw#)	2012	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP03B	

澳大利亚	欧蓝德 (cw#)	2012	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	欧蓝德 (cw#)	2012	空调	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	欧蓝德 (cw#)	2012	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP037, SP008, SP04C, SP04D, SP04E	SP04F, SP04B , SP050, SP05 1
澳大利亚	欧蓝德 (cw#)	2012	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP041, SP021	
澳大利亚	欧蓝德 (cw#)	2012	转向角传感器	√	√	√	√		√	SP03A	
澳大利亚	欧蓝德 (cw#)	2012	4 轮驱动	√	√	√	√	√	√	SP041	
澳大利亚	欧蓝德 (cw#)	2012	音响导航显示屏	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	欧蓝德 (cw#)	2012	音响	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	欧蓝德 (cw#)	2012	lin	√	√	√	√			SP038	
澳大利亚	欧蓝德 (cw#)	2012	lin	√	√	√	√				
澳大利亚	欧蓝德 (cw#)	2012	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP02D, SP02A, SP03F, SP010, SP016, SP017, SP00A, SP008	
澳大利亚	欧蓝德 (cw#)	2012	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP02C, SP02D, SP030, SP016, SP017, SP002, SP00A, SP008	
澳大利亚	欧蓝德 (cw#)	2012	空气流量传感器/空气滤清器/调平	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	欧蓝德 (cw#)	2012	角传感器/后传感器	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	欧蓝德 (cw#)	2008	免提电话模块	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	欧蓝德 (cw#)	2010	lin	√	√	√	√			SP038	
澳大利亚	欧蓝德 (cw#)	2010	lin	√	√	√	√				
澳大利亚	欧蓝德 (cw#)	2007	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合变速箱	√	√	√	√	√	√	SP015	
澳大利亚	欧蓝德 (cw#)	2007	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP03B	
澳大利亚	欧蓝德 (cw#)	2007	转向角传感器	√	√	√	√		√	SP03A	
澳大利亚	欧蓝德 (cw#)	2008	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合变速箱	√	√	√	√	√	√	SP015	

澳大利亚	欧蓝德 (cw#)	2009	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	√	√	SP015	
澳大利亚	欧蓝德 (cw#)	2010	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	√	√	SP015	
澳大利亚	欧蓝德 (cw#)	2010	全轮控制系统	√	√	√	√	√	√	SP039, SP041	
澳大利亚	欧蓝德 (cw#)	2011	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	√	√	SP015	
澳大利亚	欧蓝德 (cw#)	2011	全轮控制系统	√	√	√	√	√	√	SP039, SP041	
澳大利亚	欧蓝德 (cw#)	2012	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	√	√	SP015	
澳大利亚	欧蓝德 (cw#)	2012	全轮控制系统	√	√	√	√	√	√	SP039, SP041	
澳大利亚	蓝瑟五门掀背版	2009	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP01B, SP035, SP01E, SP042, SP036, SP01A, SP00A, SP008	SP04F, SP04B
澳大利亚	蓝瑟五门掀背版	2009	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	√	√	SP008, SP00A	
澳大利亚	蓝瑟五门掀背版	2009	自动巡航	√	√	√	√		√		
澳大利亚	蓝瑟五门掀背版	2009	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP03B	
澳大利亚	蓝瑟五门掀背版	2009	主动偏航控制系统/主动中央差速器	√	√	√	√	√	√	SP03B, SP003, SP041	
澳大利亚	蓝瑟五门掀背版	2009	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	蓝瑟五门掀背版	2009	空调	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	蓝瑟五门掀背版	2009	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP037, SP008, SP04C, SP04D, SP04E	SP04F, SP04B, SP050, SP051
澳大利亚	蓝瑟五门掀背版	2009	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP021	
澳大利亚	蓝瑟五门掀背版	2009	转向角传感器	√	√	√	√		√	SP03A	
澳大利亚	蓝瑟五门掀背版	2009	音响导航显示屏	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	蓝瑟五门掀背版	2009	音响	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	蓝瑟五门掀背版	2009	lin	√	√	√	√			SP038	
澳大利亚	蓝瑟五门掀背版	2009	lin	√	√	√	√				

澳大利亚	蓝瑟五门掀背版	2009	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP02D, SP02A, SP03F, SP010, SP016, SP017, SP00A, SP008	
澳大利亚	蓝瑟五门掀背版	2009	免提电话模块	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	蓝瑟五门掀背版	2009	空气流量传感器/空气滤清器/调平	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	蓝瑟五门掀背版	2009	换挡杆	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	蓝瑟五门掀背版	2010	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP01B, SP035, SP01E, SP042, SP036, SP01A, SP00A, SP008	SP04F, SP04B
澳大利亚	蓝瑟五门掀背版	2010	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合变速箱	√	√	√	√	√	√	SP008, SP00A	
澳大利亚	蓝瑟五门掀背版	2010	自动巡航	√	√	√	√		√		
澳大利亚	蓝瑟五门掀背版	2010	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP03B	
澳大利亚	蓝瑟五门掀背版	2010	主动偏航控制系统/主动中央差速器	√	√	√	√	√	√	SP03B, SP003, SP041	
澳大利亚	蓝瑟五门掀背版	2010	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	蓝瑟五门掀背版	2010	空调	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	蓝瑟五门掀背版	2010	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP037, SP008, SP04C, SP04D, SP04E	SP04F, SP04B, SP050, SP051
澳大利亚	蓝瑟五门掀背版	2010	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP021	
澳大利亚	蓝瑟五门掀背版	2010	转向角传感器	√	√	√	√		√	SP03A	
澳大利亚	蓝瑟五门掀背版	2010	音响导航显示屏	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	蓝瑟五门掀背版	2010	音响	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	蓝瑟五门掀背版	2010	lin	√	√	√	√			SP038	
澳大利亚	蓝瑟五门掀背版	2010	lin	√	√	√	√				
澳大利亚	蓝瑟五门掀背版	2010	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP02D, SP02A, SP03F, SP010, SP016, SP017, SP00A, SP008	
澳大利亚	蓝瑟五门掀背版	2010	免提电话模块	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	蓝瑟五门掀背版	2010	空气流量传感器/空气滤清器/调平	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	蓝瑟五门掀背版	2010	换挡杆	√	√	√	√	√	√		

澳大利亚	蓝瑟五门掀背版	2011	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP035, SP01E, SP00A, SP008	SP04F, SP04B
澳大利亚	蓝瑟五门掀背版	2011	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	√	√	SP008, SP00A	
澳大利亚	蓝瑟五门掀背版	2011	自动巡航	√	√	√	√		√		
澳大利亚	蓝瑟五门掀背版	2011	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP03B	
澳大利亚	蓝瑟五门掀背版	2011	主动偏航控制系统/主动中央差速器	√	√	√	√	√	√	SP03B, SP003, SP041	
澳大利亚	蓝瑟五门掀背版	2011	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	蓝瑟五门掀背版	2011	空调	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	蓝瑟五门掀背版	2011	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP037, SP008, SP04C, SP04D, SP04E	SP04F, SP04B, SP050, SP051
澳大利亚	蓝瑟五门掀背版	2011	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP041, SP021	
澳大利亚	蓝瑟五门掀背版	2011	转向角传感器	√	√	√	√		√	SP03A	
澳大利亚	蓝瑟五门掀背版	2011	音响导航显示屏	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	蓝瑟五门掀背版	2011	音响	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	蓝瑟五门掀背版	2011	lin	√	√	√	√			SP038	
澳大利亚	蓝瑟五门掀背版	2011	lin	√	√	√	√				
澳大利亚	蓝瑟五门掀背版	2011	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP02D, SP02A, SP03F, SP010, SP016, SP017,	
澳大利亚	蓝瑟五门掀背版	2011	空气流量传感器/空气滤清器/调平	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	蓝瑟五门掀背版	2011	换挡杆	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	蓝瑟五门掀背版	2012	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP035, SP01E, SP00A, SP008	SP04F, SP04B
澳大利亚	蓝瑟五门掀背版	2012	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	√	√	SP008, SP00A	
澳大利亚	蓝瑟五门掀背版	2012	自动巡航	√	√	√	√		√		
澳大利亚	蓝瑟五门掀背版	2012	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP03B	
澳大利亚	蓝瑟五门掀背版	2012	主动偏航控制系统/主动中央差速器	√	√	√	√	√	√	SP03B, SP003, SP041	
澳大利亚	蓝瑟五门掀背版	2012	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	蓝瑟五门掀背版	2012	空调	√	√	√	√	√	√		

澳大利亚	蓝瑟五门掀背版	2012	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP037, SP008, SP04C, SP04D, SP04E	SP04F, SP04B, SP050, SP051
澳大利亚	蓝瑟五门掀背版	2012	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP041, SP021	
澳大利亚	蓝瑟五门掀背版	2012	转向角传感器	√	√	√	√		√	SP03A	
澳大利亚	蓝瑟五门掀背版	2012	音响导航显示屏	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	蓝瑟五门掀背版	2012	音响	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	蓝瑟五门掀背版	2012	lin	√	√	√	√			SP038	
澳大利亚	蓝瑟五门掀背版	2012	lin	√	√	√	√				
澳大利亚	蓝瑟五门掀背版	2012	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP02D, SP02A, SP03F, SP010, SP016, SP017, SP00A, SP008	
澳大利亚	蓝瑟五门掀背版	2012	空气流量传感器/空气滤清器/调平	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	蓝瑟五门掀背版	2012	换挡杆	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	蓝瑟五门掀背版	2012	角传感器/后传感器	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	蓝瑟五门掀背版	2013	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP035, SP01E, SP00A, SP008	SP04F, SP04B
澳大利亚	蓝瑟五门掀背版	2013	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合变速箱	√	√	√	√	√	√	SP008, SP00A	
澳大利亚	蓝瑟五门掀背版	2013	自动巡航	√	√	√	√		√		
澳大利亚	蓝瑟五门掀背版	2013	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP03B	
澳大利亚	蓝瑟五门掀背版	2013	主动偏航控制系统/主动中央差速器	√	√	√	√	√	√	SP03B, SP003, SP041	
澳大利亚	蓝瑟五门掀背版	2013	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	蓝瑟五门掀背版	2013	空调	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	蓝瑟五门掀背版	2013	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP037, SP008, SP04C, SP04D, SP04E	SP04F, SP04B, SP050, SP051
澳大利亚	蓝瑟五门掀背版	2013	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP041, SP021	
澳大利亚	蓝瑟五门掀背版	2013	转向角传感器	√	√	√	√		√	SP03A	

澳大利亚	蓝瑟五门掀背版	2013	lin	√	√	√	√			SP038	
澳大利亚	蓝瑟五门掀背版	2013	lin	√	√	√	√				
澳大利亚	蓝瑟五门掀背版	2013	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP02D, SP02A, SP03F, SP010, SP016, SP017, SP00A, SP008	
澳大利亚	蓝瑟五门掀背版	2013	空气流量传感器/空气滤清器/调平	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	蓝瑟五门掀背版	2013	换挡杆	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	蓝瑟五门掀背版	2013	角传感器/后传感器	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	蓝瑟五门掀背版	2009	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP035, SP01E, SP00A, SP008	SP04F, SP04B
澳大利亚	蓝瑟五门掀背版	2009	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP02C, SP02D, SP030, SP016, SP017, SP002, SP00A, SP008	
澳大利亚	蓝瑟五门掀背版	2010	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP035, SP01E, SP00A, SP008	SP04F, SP04B
澳大利亚	蓝瑟五门掀背版	2010	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP02C, SP02D, SP030, SP016, SP017, SP002, SP00A, SP008	
澳大利亚	蓝瑟五门掀背版	2011	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP02C, SP02D, SP030, SP016, SP017, SP002, SP00A, SP008	
澳大利亚	蓝瑟五门掀背版	2009	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	√	√	SP015, SP011, SP014	
澳大利亚	蓝瑟五门掀背版	2010	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	√	√	SP015, SP011, SP014	
澳大利亚	蓝瑟五门掀背版	2011	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	√	√	SP015, SP011, SP014	
澳大利亚	蓝瑟五门掀背版	2012	四轮转向系统 / 电子动力转向	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	蓝瑟五门掀背版	2012	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP02C, SP02D, SP030, SP016, SP017, SP002, SP00A, SP008	

澳大利亚	蓝瑟五门掀背版	2013	四轮转向系统 / 电子动力转向	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	蓝瑟五门掀背版	2013	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP02C, SP02D, SP030, SP016, SP017, SP002, SP00A, SP008	
澳大利亚	蓝瑟五门掀背版	2014	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP035, SP01E, SP00A, SP008	SP04F, SP04B
澳大利亚	蓝瑟五门掀背版	2014	自动巡航	√	√	√	√		√		
澳大利亚	蓝瑟五门掀背版	2014	四轮转向系统 / 电子动力转向	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	蓝瑟五门掀背版	2014	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP03B	
澳大利亚	蓝瑟五门掀背版	2014	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	蓝瑟五门掀背版	2014	空调	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	蓝瑟五门掀背版	2014	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP037, SP008, SP04C, SP04D, SP04E	SP04F, SP04B, SP050, SP051
澳大利亚	蓝瑟五门掀背版	2014	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP041, SP021	
澳大利亚	蓝瑟五门掀背版	2014	转向角传感器	√	√	√	√		√	SP03A	
澳大利亚	蓝瑟五门掀背版	2014	lin	√	√	√	√			SP038	
澳大利亚	蓝瑟五门掀背版	2014	lin	√	√	√	√				
澳大利亚	蓝瑟五门掀背版	2014	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP02D, SP02A, SP03F, SP010, SP016, SP017, SP00A, SP008	
澳大利亚	蓝瑟五门掀背版	2014	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP02C, SP02D, SP030, SP016, SP017, SP002, SP00A, SP008	
澳大利亚	蓝瑟五门掀背版	2014	角传感器/后传感器	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	蓝瑟五门掀背版	2012	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合变速箱	√	√	√	√	√	√	SP015, SP011, SP014	
澳大利亚	蓝瑟五门掀背版	2013	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合变速箱	√	√	√	√	√	√	SP015, SP011, SP014	

澳大利亚	蓝瑟五门掀背版	2014	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	√	√	SP015, SP011, SP014	
澳大利亚	蓝瑟五门掀背版	2015	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP035, SP01E, SP00A, SP008	SP04F, SP04B
澳大利亚	蓝瑟五门掀背版	2015	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	√	√	SP015, SP011, SP014	
澳大利亚	蓝瑟五门掀背版	2015	自动巡航	√	√	√	√		√		
澳大利亚	蓝瑟五门掀背版	2015	四轮转向系统 / 电子动力转向	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	蓝瑟五门掀背版	2015	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP03B	
澳大利亚	蓝瑟五门掀背版	2015	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	蓝瑟五门掀背版	2015	空调	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	蓝瑟五门掀背版	2015	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP037, SP008, SP04C, SP04D, SP04E	SP04F, SP04B, SP050, SP051
澳大利亚	蓝瑟五门掀背版	2015	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP041, SP021	
澳大利亚	蓝瑟五门掀背版	2015	转向角传感器	√	√	√	√		√	SP03A	
澳大利亚	蓝瑟五门掀背版	2015	lin	√	√	√	√			SP038	
澳大利亚	蓝瑟五门掀背版	2015	lin	√	√	√	√				
澳大利亚	蓝瑟五门掀背版	2015	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP02D, SP02A, SP03F, SP010, SP016, SP017, SP00A, SP008	
澳大利亚	蓝瑟五门掀背版	2015	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP02C, SP02D, SP030, SP016, SP017, SP002, SP00A, SP008	
澳大利亚	蓝瑟五门掀背版	2015	角传感器/后传感器	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	蓝瑟五门掀背版	2016	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP035, SP01E, SP00A, SP008	SP04F, SP04B
澳大利亚	蓝瑟五门掀背版	2016	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	√	√	SP039, SP015, SP011, SP014, SP006	
澳大利亚	蓝瑟五门掀背版	2016	自动巡航	√	√	√	√		√		

澳大利亚	蓝瑟五门掀背版	2016	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP03B	
澳大利亚	蓝瑟五门掀背版	2016	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	蓝瑟五门掀背版	2016	空调	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	蓝瑟五门掀背版	2016	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP037, SP008, SP04C, SP04D, SP04E	SP04F, SP04B, SP050, SP051
澳大利亚	蓝瑟五门掀背版	2016	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP041, SP021	
澳大利亚	蓝瑟五门掀背版	2016	转向角传感器	√	√	√	√		√	SP03A	
澳大利亚	蓝瑟五门掀背版	2016	lin	√	√	√	√			SP038	
澳大利亚	蓝瑟五门掀背版	2016	lin	√	√	√	√				
澳大利亚	蓝瑟五门掀背版	2016	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP02D, SP02A, SP03F, SP010, SP016, SP017, SP00A, SP008	
澳大利亚	蓝瑟五门掀背版	2016	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP02C, SP02D, SP030, SP016, SP017, SP002, SP00A, SP008	
澳大利亚	蓝瑟五门掀背版	2016	角传感器/后传感器	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	蓝瑟五门掀背版	2017	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP035, SP01E, SP00A, SP008	SP04F, SP04B
澳大利亚	蓝瑟五门掀背版	2017	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	√	√	SP039, SP015, SP011, SP014, SP006	
澳大利亚	蓝瑟五门掀背版	2017	自动巡航	√	√	√	√		√		
澳大利亚	蓝瑟五门掀背版	2017	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP03B	
澳大利亚	蓝瑟五门掀背版	2017	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	蓝瑟五门掀背版	2017	空调	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	蓝瑟五门掀背版	2017	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP037, SP008, SP04C, SP04D, SP04E	SP04F, SP04B, SP050, SP051
澳大利亚	蓝瑟五门掀背版	2017	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP041, SP021	
澳大利亚	蓝瑟五门掀背版	2017	转向角传感器	√	√	√	√		√	SP03A	

澳大利亚	蓝瑟五门掀背版	2017	lin	√	√	√	√			SP038	
澳大利亚	蓝瑟五门掀背版	2017	lin	√	√	√	√				
澳大利亚	蓝瑟五门掀背版	2017	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP02D, SP02A, SP03F, SP010, SP016, SP017, SP00A, SP008	
澳大利亚	蓝瑟五门掀背版	2017	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP02C, SP02D, SP030, SP016, SP017, SP002,	
澳大利亚	蓝瑟五门掀背版	2017	角传感器/后传感器	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	380	2006	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP035, SP00A, SP008	
澳大利亚	380	2006	晶片防盗装置	√	√	√	√	√	√	SP02E, SP02D, SP018, SP00A, SP008	
澳大利亚	380	2006	辅助防滑系统 / 稳定性控制	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	380	2006	自动巡航	√	√	√	√		√		
澳大利亚	380	2006	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	380	2006	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	380	2006	空调	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	380	2006	简易线路系统	√	√	√	√	NULL	√		
澳大利亚	380	2006	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	380	2006	仪表	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	380	2006	显示屏	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	380	2006	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	√	√	SP035, SP041	
澳大利亚	海王星 (k6#, k7#)	2006	多点式燃油喷射	√	√	√	√	NULL	√		
澳大利亚	海王星 (k6#, k7#)	2006	晶片防盗装置	√	√	√	√	NULL	√		
澳大利亚	海王星 (k6#, k7#)	2006	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	NULL	√		
澳大利亚	海王星 (k6#, k7#)	2006	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	NULL	√		
澳大利亚	海王星 (k6#, k7#)	2006	srs-安全气囊	√	√	√	√	NULL	√		
澳大利亚	海王星 (k6#, k7#)	2006	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	NULL	√		

澳大利亚	挑战者 (k9#)	2006	多点式燃油喷射	√	√	√	√	NULL	√		
澳大利亚	挑战者 (k9#)	2006	晶片防盗装置	√	√	√	√	NULL	√		
澳大利亚	挑战者 (k9#)	2006	自动巡航	√	√	√	√	NULL	√		
澳大利亚	挑战者 (k9#)	2006	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	NULL	√		
澳大利亚	挑战者 (k9#)	2006	srs-安全气囊	√	√	√	√	NULL	√		
澳大利亚	挑战者 (k9#)	2006	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	NULL	√		
澳大利亚	挑战者 (k9#)	2006	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合变速箱	√	√	√	√	NULL	√		
澳大利亚	海王星 (ka#, kb#)	2008	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP027, SP027, SP027, SP027, SP027, SP026, SP026, SP029, SP036, SP041, SP025, SP00A, SP008	
澳大利亚	海王星 (ka#, kb#)	2008	晶片防盗装置	√	√	√	√	√	√	SP02E, SP02D, SP018, SP00A, SP008	
澳大利亚	海王星 (ka#, kb#)	2008	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	海王星 (ka#, kb#)	2008	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	海王星 (ka#, kb#)	2008	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP031, SP032, SP04C, SP04D, SP04E	
澳大利亚	海王星 (ka#, kb#)	2009	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP027, SP027, SP027, SP027, SP027, SP026, SP026, SP029, SP036, SP041, SP025, SP00A, SP008	
澳大利亚	海王星 (ka#, kb#)	2009	晶片防盗装置	√	√	√	√	√	√	SP02E, SP02D, SP018, SP00A, SP008	
澳大利亚	海王星 (ka#, kb#)	2009	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√		

澳大利亚	海王星 (ka#, kb#)	2009	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	海王星 (ka#, kb#)	2009	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP031, SP032, SP04C, SP04D, SP04E	
澳大利亚	海王星 (ka#, kb#)	2008	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器 变速箱	√	√	√	√	√	√	SP035, SP041	
澳大利亚	海王星 (ka#, kb#)	2009	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器 变速箱	√	√	√	√	√	√	SP035, SP041	
澳大利亚	海王星 (ka#, kb#)	2010	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP027, SP027, SP027, SP027, SP027, SP026, SP026, SP026, SP029, SP036, SP041, SP025, SP00A, SP008	
澳大利亚	海王星 (ka#, kb#)	2010	晶片防盗装置	√	√	√	√	√	√	SP02E, SP02D, SP018, SP00A, SP008	
澳大利亚	海王星 (ka#, kb#)	2010	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动 稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	海王星 (ka#, kb#)	2010	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动 稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP034	
澳大利亚	海王星 (ka#, kb#)	2010	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	海王星 (ka#, kb#)	2010	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP031, SP032, SP04C, SP04D, SP04E	
澳大利亚	海王星 (ka#, kb#)	2010	转向角传感器	√	√	√	√		√	SP03A	
澳大利亚	海王星 (ka#, kb#)	2011	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP027, SP027, SP027, SP027, SP027, SP026, SP026, SP026, SP029, SP036, SP041, SP025, SP00A, SP008	
澳大利亚	海王星 (ka#, kb#)	2011	晶片防盗装置	√	√	√	√	√	√	SP02E, SP001, SP02D, SP018, SP00A, SP008	

澳大利亚	海王星 (ka#, kb#)	2011	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	海王星 (ka#, kb#)	2011	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP034	
澳大利亚	海王星 (ka#, kb#)	2011	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	海王星 (ka#, kb#)	2011	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP031, SP032, SP04C, SP04D, SP04E	
澳大利亚	海王星 (ka#, kb#)	2011	转向角传感器	√	√	√	√		√	SP03A	
澳大利亚	海王星 (ka#, kb#)	2012	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP027, SP027, SP027, SP027, SP027, SP026, SP026, SP026, SP029, SP036, SP041, SP025, SP00A, SP008	
澳大利亚	海王星 (ka#, kb#)	2012	晶片防盗装置	√	√	√	√	√	√	SP02E, SP001, SP02D, SP018, SP00A, SP008	
澳大利亚	海王星 (ka#, kb#)	2012	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	海王星 (ka#, kb#)	2012	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP034	
澳大利亚	海王星 (ka#, kb#)	2012	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	海王星 (ka#, kb#)	2012	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP031, SP032, SP04C, SP04D, SP04E	
澳大利亚	海王星 (ka#, kb#)	2012	转向角传感器	√	√	√	√		√	SP03A	
澳大利亚	海王星 (ka#, kb#)	2010	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	√	√	SP035, SP041	
澳大利亚	海王星 (ka#, kb#)	2011	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	√	√	SP035, SP041	
澳大利亚	海王星 (ka#, kb#)	2012	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	√	√	SP035, SP041	
澳大利亚	海王星 (ka#, kb#)	2013	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP027, SP027, SP027, SP027, SP027, SP026,	

澳大利亚	海王星 (ka#, kb#)	2013	晶片防盗装置	√	√	√	√	√	√	SP02E, SP001, SP02D, SP018, SP00A, SP008	
澳大利亚	海王星 (ka#, kb#)	2013	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动 稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	海王星 (ka#, kb#)	2013	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动 稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP034	
澳大利亚	海王星 (ka#, kb#)	2013	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	海王星 (ka#, kb#)	2013	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP031, SP032, SP04C, SP04D, SP04E	
澳大利亚	海王星 (ka#, kb#)	2013	转向角传感器	√	√	√	√		√	SP03A	
澳大利亚	海王星 (ka#, kb#)	2014	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP027, SP027, SP027, SP027, SP027, SP026,	
澳大利亚	海王星 (ka#, kb#)	2014	晶片防盗装置	√	√	√	√	√	√	SP02E, SP001, SP02D, SP018, SP00A, SP008	
澳大利亚	海王星 (ka#, kb#)	2014	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动 稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	海王星 (ka#, kb#)	2014	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动 稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP034	
澳大利亚	海王星 (ka#, kb#)	2014	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	海王星 (ka#, kb#)	2014	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP031, SP032, SP04C, SP04D, SP04E	
澳大利亚	海王星 (ka#, kb#)	2014	转向角传感器	√	√	√	√		√	SP03A	
澳大利亚	海王星 (ka#, kb#)	2015	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP027, SP027, SP027, SP027, SP027, SP026, SP026, SP026, SP029, SP036, SP041, SP025, SP00A, SP008	
澳大利亚	海王星 (ka#, kb#)	2015	晶片防盗装置	√	√	√	√	√	√	SP02E, SP001, SP02D, SP018, SP00A, SP008	
澳大利亚	海王星 (ka#, kb#)	2015	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动 稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√		

澳大利亚	海王星 (ka#, kb#)	2015	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP034	
澳大利亚	海王星 (ka#, kb#)	2015	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	海王星 (ka#, kb#)	2015	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP031, SP032, SP04C, SP04D, SP04E	
澳大利亚	海王星 (ka#, kb#)	2015	转向角传感器	√	√	√	√		√	SP03A	
澳大利亚	海王星 (ka#, kb#)	2013	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	√	√	SP035, SP041	
澳大利亚	海王星 (ka#, kb#)	2014	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	√	√	SP035, SP041	
澳大利亚	海王星 (ka#, kb#)	2015	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	√	√	SP035, SP041	
澳大利亚	海王星 (ka#, kb#)	2012	空调	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	海王星 (ka#, kb#)	2012	显示屏	√	√	√	√	NULL	√		
澳大利亚	海王星 (ka#, kb#)	2012	lin	√	√	√	√				
澳大利亚	海王星 (ka#, kb#)	2013	空调	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	海王星 (ka#, kb#)	2013	显示屏	√	√	√	√	NULL	√		
澳大利亚	海王星 (ka#, kb#)	2013	lin	√	√	√	√				
澳大利亚	海王星 (ka#, kb#)	2014	空调	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	海王星 (ka#, kb#)	2014	显示屏	√	√	√	√	NULL	√		
澳大利亚	海王星 (ka#, kb#)	2014	lin	√	√	√	√				
澳大利亚	海王星 (ka#, kb#)	2007	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP035, SP01E, SP036, SP00A, SP008	
澳大利亚	海王星 (ka#, kb#)	2007	晶片防盗装置	√	√	√	√	√	√	SP02E, SP02D, SP018, SP00A, SP008	
澳大利亚	海王星 (ka#, kb#)	2007	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	海王星 (ka#, kb#)	2007	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	海王星 (ka#, kb#)	2007	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP031, SP032, SP04C, SP04D, SP04E	

澳大利亚	海王星 (ka#, kb#)	2008	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP035, SP01E, SP036, SP00A, SP008	
澳大利亚	海王星 (ka#, kb#)	2009	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP035, SP01E, SP036, SP00A, SP008	
澳大利亚	海王星 (ka#, kb#)	2010	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP035, SP01E, SP036, SP00A, SP008	
澳大利亚	海王星 (ka#, kb#)	2011	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP035, SP01E, SP036, SP00A, SP008	
澳大利亚	海王星 (ka#, kb#)	2011	晶片防盗装置	√	√	√	√	√	√	SP02E, SP001, SP02D, SP018, SP02B, SP00A, SP008	
澳大利亚	海王星 (ka#, kb#)	2012	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP035, SP01E, SP036, SP00A, SP008	
澳大利亚	海王星 (ka#, kb#)	2012	晶片防盗装置	√	√	√	√	√	√	SP02E, SP001, SP02D, SP018, SP02B, SP00A, SP008	
澳大利亚	海王星 (ka#, kb#)	2013	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP035, SP01E, SP036, SP00A, SP008	
澳大利亚	海王星 (ka#, kb#)	2013	晶片防盗装置	√	√	√	√	√	√	SP02E, SP001, SP02D, SP018, SP02B, SP00A, SP008	
澳大利亚	海王星 (ka#, kb#)	2014	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP035, SP01E, SP036, SP00A, SP008	
澳大利亚	海王星 (ka#, kb#)	2014	晶片防盗装置	√	√	√	√	√	√	SP02E, SP001, SP02D, SP018, SP02B, SP00A, SP008	
澳大利亚	海王星 (ka#, kb#)	2015	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP035, SP01E, SP036, SP00A, SP008	

澳大利亚	海王星 (ka#, kb#)	2015	晶片防盗装置	√	√	√	√	√	√	SP02E, SP001, SP02D, SP018, SP02B, SP00A, SP008	
澳大利亚	海王星 (ka#, kb#)	2010	空调	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	海王星 (ka#, kb#)	2010	显示屏	√	√	√	√	NULL	√		
澳大利亚	海王星 (ka#, kb#)	2010	lin	√	√	√	√				
澳大利亚	海王星 (ka#, kb#)	2011	空调	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	海王星 (ka#, kb#)	2011	显示屏	√	√	√	√	NULL	√		
澳大利亚	海王星 (ka#, kb#)	2011	lin	√	√	√	√				
澳大利亚	海王星 (ka#, kb#)	2015	空调	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	海王星 (ka#, kb#)	2015	显示屏	√	√	√	√	NULL	√		
澳大利亚	海王星 (ka#, kb#)	2015	lin	√	√	√	√				
澳大利亚	海王星 (ka#, kb#)	2007	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP027, SP027, SP027, SP027, SP026, SP026, SP026, SP029, SP036, SP041, SP025, SP00A SP008	
澳大利亚	海王星 (ka#, kb#)	2007	空调	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	海王星 (ka#, kb#)	2007	显示屏	√	√	√	√	NULL	√		
澳大利亚	海王星 (ka#, kb#)	2007	lin	√	√	√	√				
澳大利亚	海王星 (ka#, kb#)	2008	空调	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	海王星 (ka#, kb#)	2008	显示屏	√	√	√	√	NULL	√		
澳大利亚	海王星 (ka#, kb#)	2008	lin	√	√	√	√				
澳大利亚	海王星 (ka#, kb#)	2009	空调	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	海王星 (ka#, kb#)	2009	显示屏	√	√	√	√	NULL	√		
澳大利亚	海王星 (ka#, kb#)	2009	lin	√	√	√	√				
澳大利亚	海王星 (ka#, kb#)	2007	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	√	√	SP035, SP041	
澳大利亚	格蓝迪	2007	多点式燃油喷射	√	√	√	√	NULL	√		
澳大利亚	格蓝迪	2007	晶片防盗装置	√	√	√	√	NULL	√		

澳大利亚	格蓝迪	2007	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	NULL	√		
澳大利亚	格蓝迪	2007	自动巡航	√	√	√	√	NULL	√		
澳大利亚	格蓝迪	2007	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	NULL	√		
澳大利亚	格蓝迪	2007	srs-安全气囊	√	√	√	√	NULL	√		
澳大利亚	格蓝迪	2007	空调	√	√	√	√	NULL	√		
澳大利亚	格蓝迪	2007	简易线路系统	√	√	√	√	NULL	√		
澳大利亚	格蓝迪	2007	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	NULL	√		
澳大利亚	格蓝迪	2007	仪表	√	√	√	√	NULL	√		
澳大利亚	格蓝迪	2008	多点式燃油喷射	√	√	√	√	NULL	√		
澳大利亚	格蓝迪	2008	晶片防盗装置	√	√	√	√	NULL	√		
澳大利亚	格蓝迪	2008	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	NULL	√		
澳大利亚	格蓝迪	2008	自动巡航	√	√	√	√	NULL	√		
澳大利亚	格蓝迪	2008	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	NULL	√		
澳大利亚	格蓝迪	2008	srs-安全气囊	√	√	√	√	NULL	√		
澳大利亚	格蓝迪	2008	空调	√	√	√	√	NULL	√		
澳大利亚	格蓝迪	2008	简易线路系统	√	√	√	√	NULL	√		
澳大利亚	格蓝迪	2008	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	NULL	√		
澳大利亚	格蓝迪	2008	仪表	√	√	√	√	NULL	√		
澳大利亚	格蓝迪	2009	多点式燃油喷射	√	√	√	√	NULL	√		
澳大利亚	格蓝迪	2009	晶片防盗装置	√	√	√	√	NULL	√		
澳大利亚	格蓝迪	2009	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	NULL	√		
澳大利亚	格蓝迪	2009	自动巡航	√	√	√	√	NULL	√		
澳大利亚	格蓝迪	2009	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	NULL	√		
澳大利亚	格蓝迪	2009	srs-安全气囊	√	√	√	√	NULL	√		
澳大利亚	格蓝迪	2009	空调	√	√	√	√	NULL	√		

澳大利亚	格蓝迪	2009	简易线路系统	√	√	√	√	NULL	√		
澳大利亚	格蓝迪	2009	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	NULL	√		
澳大利亚	格蓝迪	2009	仪表	√	√	√	√	NULL	√		
澳大利亚	格蓝迪	2010	多点式燃油喷射	√	√	√	√	NULL	√		
澳大利亚	格蓝迪	2010	晶片防盗装置	√	√	√	√	NULL	√		
澳大利亚	格蓝迪	2010	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	NULL	√		
澳大利亚	格蓝迪	2010	自动巡航	√	√	√	√	NULL	√		
澳大利亚	格蓝迪	2010	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	NULL	√		
澳大利亚	格蓝迪	2010	srs-安全气囊	√	√	√	√	NULL	√		
澳大利亚	格蓝迪	2010	空调	√	√	√	√	NULL	√		
澳大利亚	格蓝迪	2010	简易线路系统	√	√	√	√	NULL	√		
澳大利亚	格蓝迪	2010	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	NULL	√		
澳大利亚	格蓝迪	2010	仪表	√	√	√	√	NULL	√		
澳大利亚	格蓝迪	2004	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
澳大利亚	格蓝迪	2004	晶片防盗装置	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
澳大利亚	格蓝迪	2004	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
澳大利亚	格蓝迪	2004	分动箱/es4	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
澳大利亚	格蓝迪	2004	补助防滑系统 / 稳定性控制	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
澳大利亚	格蓝迪	2004	自动巡航	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
澳大利亚	格蓝迪	2004	电子调节悬挂系统	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
澳大利亚	格蓝迪	2004	四轮转向系统 / 电子动力转向	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
澳大利亚	格蓝迪	2004	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
澳大利亚	格蓝迪	2004	液压控制辅助功能	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
澳大利亚	格蓝迪	2004	主动偏航控制系统/主动中央差速器	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
澳大利亚	格蓝迪	2004	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
澳大利亚	格蓝迪	2004	空调	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
澳大利亚	格蓝迪	2004	预览距离	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A

澳大利亚	格蓝迪	2004	简易线路系统	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
澳大利亚	格蓝迪	2004	路线保持	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
澳大利亚	格蓝迪	2004	前后监视器	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
澳大利亚	格蓝迪	2004	mics	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
澳大利亚	格蓝迪	2004	距离警告	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
澳大利亚	格蓝迪	2004	开顶	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
澳大利亚	格蓝迪	2004	空调逆变器	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
澳大利亚	格蓝迪	2004	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
澳大利亚	格蓝迪	2004	轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
澳大利亚	格蓝迪	2004	摄影机	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
澳大利亚	格蓝迪	2004	仪表	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
澳大利亚	格蓝迪	2004	显示屏	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
澳大利亚	格蓝迪	2004	转向角传感器	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
澳大利亚	格蓝迪	2004	4 轮驱动	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
澳大利亚	格蓝迪	2004	动力门	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
澳大利亚	格蓝迪	2004	无钥匙操作	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
澳大利亚	格蓝迪	2006	多点式燃油喷射	√	√	√	√	NULL	√		
澳大利亚	格蓝迪	2006	晶片防盗装置	√	√	√	√	NULL	√		
澳大利亚	格蓝迪	2006	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合 变速箱	√	√	√	√	NULL	√		
澳大利亚	格蓝迪	2006	自动巡航	√	√	√	√	NULL	√		
澳大利亚	格蓝迪	2006	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动 稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	NULL	√		
澳大利亚	格蓝迪	2006	srs-安全气囊	√	√	√	√	NULL	√		
澳大利亚	格蓝迪	2006	空调	√	√	√	√	NULL	√		
澳大利亚	格蓝迪	2006	简易线路系统	√	√	√	√	NULL	√		
澳大利亚	格蓝迪	2006	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	NULL	√		
澳大利亚	格蓝迪	2006	仪表	√	√	√	√	NULL	√		
澳大利亚	得利卡 (p0#, p1#)	2006	多点式燃油喷射	√	√	√	√	NULL	√		
澳大利亚	得利卡 (p0#, p1#)	2007	多点式燃油喷射	√	√	√	√	NULL	√		
澳大利亚	得利卡 (p0#, p1#)	2008	多点式燃油喷射	√	√	√	√	NULL	√		
澳大利亚	得利卡 (p0#, p1#)	2009	多点式燃油喷射	√	√	√	√	NULL	√		

澳大利亚	得利卡 (p0#, p1#)	2010	多点式燃油喷射	√	√	√	√	NULL	√		
澳大利亚	得利卡 (p0#, p1#)	2011	多点式燃油喷射	√	√	√	√	NULL	√		
澳大利亚	得利卡 (p0#, p1#)	2012	多点式燃油喷射	√	√	√	√	NULL	√		
澳大利亚	得利卡 (p0#, p1#)	2013	多点式燃油喷射	√	√	√	√	NULL	√		
澳大利亚	得利卡 (pb#)	2006	多点式燃油喷射	√	√	√	√	NULL	√		
澳大利亚	得利卡 (pb#)	2006	晶片防盗装置	√	√	√	√	NULL	√		
澳大利亚	得利卡 (pb#)	2006	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	NULL	√		
澳大利亚	得利卡 (pb#)	2006	srs-安全气囊	√	√	√	√	NULL	√		
澳大利亚	得利卡 (pb#)	2006	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	NULL	√		
澳大利亚	帕杰罗 (v7#)	2006	多点式燃油喷射	√	√	√	√	NULL	√		
澳大利亚	帕杰罗 (v7#)	2006	晶片防盗装置	√	√	√	√	NULL	√		
澳大利亚	帕杰罗 (v7#)	2006	分动箱/es4	√	√	√	√	NULL	√		
澳大利亚	帕杰罗 (v7#)	2006	补助防滑系统 / 稳定性控制	√	√	√	√	NULL	√		
澳大利亚	帕杰罗 (v7#)	2006	自动巡航	√	√	√	√	NULL	√		
澳大利亚	帕杰罗 (v7#)	2006	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	NULL	√		
澳大利亚	帕杰罗 (v7#)	2006	srs-安全气囊	√	√	√	√	NULL	√		
澳大利亚	帕杰罗 (v7#)	2006	简易线路系统	√	√	√	√	NULL	√		
澳大利亚	帕杰罗 (v7#)	2006	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	NULL	√		
澳大利亚	帕杰罗 (v7#)	2006	空调	√	√	√	√	NULL	√		
澳大利亚	帕杰罗 (v8#, v9#)	2007	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP035, SP01E, SP008, SP00A	
澳大利亚	帕杰罗 (v8#, v9#)	2007	晶片防盗装置	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	帕杰罗 (v8#, v9#)	2007	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	√	√	SP035, SP041	
澳大利亚	帕杰罗 (v8#, v9#)	2007	分动箱/es4	√	√	√	√	NULL	√		
澳大利亚	帕杰罗 (v8#, v9#)	2007	自动巡航	√	√	√	√		√		
澳大利亚	帕杰罗 (v8#, v9#)	2007	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	NULL	√		
澳大利亚	帕杰罗 (v8#, v9#)	2007	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	帕杰罗 (v8#, v9#)	2007	空调	√	√	√	√	√	√		

澳大利亚	帕杰罗 (v8#, v9#)	2007	简易线路系统	√	√	√	√	NULL	√		
澳大利亚	帕杰罗 (v8#, v9#)	2007	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	NULL	√		
澳大利亚	帕杰罗 (v8#, v9#)	2007	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C	
澳大利亚	帕杰罗 (v8#, v9#)	2007	显示屏	√	√	√	√	NULL	√		
澳大利亚	帕杰罗 (v8#, v9#)	2008	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP035, SP01E, SP008, SP00A	
澳大利亚	帕杰罗 (v8#, v9#)	2008	晶片防盗装置	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	帕杰罗 (v8#, v9#)	2008	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器 变速箱	√	√	√	√	√	√	SP035, SP041	
澳大利亚	帕杰罗 (v8#, v9#)	2008	分动箱/es4	√	√	√	√	NULL	√		
澳大利亚	帕杰罗 (v8#, v9#)	2008	自动巡航	√	√	√	√		√		
澳大利亚	帕杰罗 (v8#, v9#)	2008	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动 稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	NULL	√		
澳大利亚	帕杰罗 (v8#, v9#)	2008	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	帕杰罗 (v8#, v9#)	2008	空调	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	帕杰罗 (v8#, v9#)	2008	简易线路系统	√	√	√	√	NULL	√		
澳大利亚	帕杰罗 (v8#, v9#)	2008	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	NULL	√		
澳大利亚	帕杰罗 (v8#, v9#)	2008	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C	
澳大利亚	帕杰罗 (v8#, v9#)	2008	显示屏	√	√	√	√	NULL	√		
澳大利亚	帕杰罗 (v8#, v9#)	2009	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP035, SP01E, SP008, SP00A	
澳大利亚	帕杰罗 (v8#, v9#)	2009	晶片防盗装置	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	帕杰罗 (v8#, v9#)	2009	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器 变速箱	√	√	√	√	√	√	SP035, SP041	
澳大利亚	帕杰罗 (v8#, v9#)	2009	分动箱/es4	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	帕杰罗 (v8#, v9#)	2009	自动巡航	√	√	√	√		√		
澳大利亚	帕杰罗 (v8#, v9#)	2009	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动 稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	NULL	√		
澳大利亚	帕杰罗 (v8#, v9#)	2009	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	帕杰罗 (v8#, v9#)	2009	空调	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	帕杰罗 (v8#, v9#)	2009	简易线路系统	√	√	√	√	NULL	√		
澳大利亚	帕杰罗 (v8#, v9#)	2009	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	NULL	√		
澳大利亚	帕杰罗 (v8#, v9#)	2009	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C	
澳大利亚	帕杰罗 (v8#, v9#)	2009	显示屏	√	√	√	√	NULL	√		

澳大利亚	帕杰罗 (v8#, v9#)	2007	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP027, SP027, SP027, SP027, SP027, SP026, SP026, SP026, SP029, SP012, SP036, SP041, SP025, SP00A, SP008	
澳大利亚	帕杰罗 (v8#, v9#)	2007	晶片防盗装置	√	√	√	√	√	√	SP02E, SP018, SP00A, SP008	
澳大利亚	帕杰罗 (v8#, v9#)	2008	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP027, SP027, SP027, SP027, SP027, SP026, SP026, SP026, SP029, SP012, SP036, SP041, SP025, SP00A, SP008	
澳大利亚	帕杰罗 (v8#, v9#)	2008	晶片防盗装置	√	√	√	√	√	√	SP02E, SP018, SP00A, SP008	
澳大利亚	帕杰罗 (v8#, v9#)	2009	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP027, SP027, SP027, SP027, SP027, SP026, SP026, SP026, SP029, SP036, SP041, SP025, SP00A, SP008	
澳大利亚	帕杰罗 (v8#, v9#)	2009	晶片防盗装置	√	√	√	√	√	√	SP02E, SP018, SP00A, SP008	
澳大利亚	帕杰罗 (v8#, v9#)	2009	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合 变速箱	√	√	√	√	√	√	SP035	
澳大利亚	帕杰罗 (v8#, v9#)	2010	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP035, SP01E, SP008, SP00A	
澳大利亚	帕杰罗 (v8#, v9#)	2010	晶片防盗装置	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	帕杰罗 (v8#, v9#)	2010	分动箱/es4	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	帕杰罗 (v8#, v9#)	2010	自动巡航	√	√	√	√		√		
澳大利亚	帕杰罗 (v8#, v9#)	2010	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动 稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	NULL	√		

澳大利亚	帕杰罗 (v8#, v9#)	2010	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	帕杰罗 (v8#, v9#)	2010	空调	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	帕杰罗 (v8#, v9#)	2010	简易线路系统	√	√	√	√	NULL	√		
澳大利亚	帕杰罗 (v8#, v9#)	2010	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	NULL	√		
澳大利亚	帕杰罗 (v8#, v9#)	2010	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C	
澳大利亚	帕杰罗 (v8#, v9#)	2010	显示屏	√	√	√	√	NULL	√		
澳大利亚	帕杰罗 (v8#, v9#)	2010	lin	√	√	√	√			SP038	
澳大利亚	帕杰罗 (v8#, v9#)	2010	can/lin/sws 转换器	√	√	√	√	√	√	SP04C, SP04D	
澳大利亚	帕杰罗 (v8#, v9#)	2010	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器 变速箱	√	√	√	√	√	√	SP035, SP041	
澳大利亚	帕杰罗 (v8#, v9#)	2011	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP035, SP01E, SP008, SP00A	
澳大利亚	帕杰罗 (v8#, v9#)	2011	晶片防盗装置	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	帕杰罗 (v8#, v9#)	2011	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器 变速箱	√	√	√	√	√	√	SP035, SP041	
澳大利亚	帕杰罗 (v8#, v9#)	2011	分动箱/es4	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	帕杰罗 (v8#, v9#)	2011	自动巡航	√	√	√	√		√		
澳大利亚	帕杰罗 (v8#, v9#)	2011	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动 稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	NULL	√		
澳大利亚	帕杰罗 (v8#, v9#)	2011	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	帕杰罗 (v8#, v9#)	2011	空调	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	帕杰罗 (v8#, v9#)	2011	简易线路系统	√	√	√	√	NULL	√		
澳大利亚	帕杰罗 (v8#, v9#)	2011	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	NULL	√		
澳大利亚	帕杰罗 (v8#, v9#)	2011	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C	
澳大利亚	帕杰罗 (v8#, v9#)	2011	显示屏	√	√	√	√	NULL	√		
澳大利亚	帕杰罗 (v8#, v9#)	2011	lin	√	√	√	√			SP038	
澳大利亚	帕杰罗 (v8#, v9#)	2011	can/lin/sws 转换器	√	√	√	√	√	√	SP04C, SP04D	
澳大利亚	帕杰罗 (v8#, v9#)	2008	lin	√	√	√	√			SP038	
澳大利亚	帕杰罗 (v8#, v9#)	2008	can/lin/sws 转换器	√	√	√	√	√	√	SP04C, SP04D	
澳大利亚	帕杰罗 (v8#, v9#)	2009	lin	√	√	√	√			SP038	
澳大利亚	帕杰罗 (v8#, v9#)	2009	can/lin/sws 转换器	√	√	√	√	√	√	SP04C, SP04D	
澳大利亚	帕杰罗 (v8#, v9#)	2012	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP035, SP01E, SP008, SP00A	
澳大利亚	帕杰罗 (v8#, v9#)	2012	晶片防盗装置	√	√	√	√	√	√		

澳大利亚	帕杰罗 (v8#, v9#)	2012	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合变速箱	√	√	√	√	√	√	SP035, SP041	
澳大利亚	帕杰罗 (v8#, v9#)	2012	分动箱/es4	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	帕杰罗 (v8#, v9#)	2012	自动巡航	√	√	√	√		√		
澳大利亚	帕杰罗 (v8#, v9#)	2012	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	NULL	√		
澳大利亚	帕杰罗 (v8#, v9#)	2012	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	帕杰罗 (v8#, v9#)	2012	空调	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	帕杰罗 (v8#, v9#)	2012	简易线路系统	√	√	√	√	NULL	√		
澳大利亚	帕杰罗 (v8#, v9#)	2012	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	NULL	√		
澳大利亚	帕杰罗 (v8#, v9#)	2012	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C	
澳大利亚	帕杰罗 (v8#, v9#)	2012	显示屏	√	√	√	√	NULL	√		
澳大利亚	帕杰罗 (v8#, v9#)	2012	lin	√	√	√	√			SP038	
澳大利亚	帕杰罗 (v8#, v9#)	2012	can/lin/sws 转换器	√	√	√	√	√	√	SP04C, SP04D	
澳大利亚	帕杰罗 (v8#, v9#)	2013	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP035, SP01E, SP008, SP00A	
澳大利亚	帕杰罗 (v8#, v9#)	2013	晶片防盗装置	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	帕杰罗 (v8#, v9#)	2013	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合变速箱	√	√	√	√	√	√	SP035, SP041	
澳大利亚	帕杰罗 (v8#, v9#)	2013	分动箱/es4	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	帕杰罗 (v8#, v9#)	2013	自动巡航	√	√	√	√		√		
澳大利亚	帕杰罗 (v8#, v9#)	2013	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	NULL	√		
澳大利亚	帕杰罗 (v8#, v9#)	2013	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	帕杰罗 (v8#, v9#)	2013	空调	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	帕杰罗 (v8#, v9#)	2013	简易线路系统	√	√	√	√	NULL	√		
澳大利亚	帕杰罗 (v8#, v9#)	2013	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	NULL	√		
澳大利亚	帕杰罗 (v8#, v9#)	2013	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C	
澳大利亚	帕杰罗 (v8#, v9#)	2013	显示屏	√	√	√	√	NULL	√		
澳大利亚	帕杰罗 (v8#, v9#)	2013	lin	√	√	√	√			SP038	
澳大利亚	帕杰罗 (v8#, v9#)	2013	can/lin/sws 转换器	√	√	√	√	√	√	SP04C, SP04D	
澳大利亚	帕杰罗 (v8#, v9#)	2014	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP035, SP01E, SP008, SP00A	
澳大利亚	帕杰罗 (v8#, v9#)	2014	晶片防盗装置	√	√	√	√	√	√		

澳大利亚	帕杰罗 (v8#, v9#)	2007	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP027, SP027, SP027, SP027, SP027, SP026, SP026, SP026, SP029, SP036, SP041, SP025, SP00A, SP008	
澳大利亚	帕杰罗 (v8#, v9#)	2008	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP027, SP027, SP027, SP027, SP027, SP026, SP026, SP026, SP029, SP036, SP041, SP025, SP00A, SP008	
澳大利亚	帕杰罗 (v8#, v9#)	2010	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP027, SP027, SP027, SP027, SP027, SP026, SP026, SP026, SP029, SP036, SP041, SP025, SP00A, SP008	
澳大利亚	帕杰罗 (v8#, v9#)	2010	晶片防盗装置	√	√	√	√	√	√	SP02E, SP018, SP00A, SP008	
澳大利亚	帕杰罗 (v8#, v9#)	2011	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP027, SP027, SP027, SP027, SP027, SP026,	
澳大利亚	帕杰罗 (v8#, v9#)	2011	晶片防盗装置	√	√	√	√	√	√	SP02E, SP018, SP00A, SP008	
澳大利亚	帕杰罗 (v8#, v9#)	2012	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP027, SP027, SP027, SP027, SP027, SP026, SP026, SP026, SP029, SP036, SP041, SP025, SP00A, SP008	
澳大利亚	帕杰罗 (v8#, v9#)	2012	晶片防盗装置	√	√	√	√	√	√	SP02E, SP018, SP00A, SP008	

澳大利亚	帕杰罗 (v8#, v9#)	2013	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP027, SP027, SP027, SP027, SP027, SP026, SP026, SP026, SP029, SP036, SP041, SP025, SP00A, SP008	
澳大利亚	帕杰罗 (v8#, v9#)	2013	晶片防盗装置	√	√	√	√	√	√	SP02E, SP018, SP00A, SP008	
澳大利亚	帕杰罗 (v8#, v9#)	2014	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP027, SP027, SP027, SP027, SP027, SP026, SP026, SP026, SP029, SP036, SP041, SP025, SP00A, SP008	
澳大利亚	帕杰罗 (v8#, v9#)	2014	晶片防盗装置	√	√	√	√	√	√	SP02E, SP018, SP00A, SP008	
澳大利亚	帕杰罗 (v8#, v9#)	2015	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP027, SP027, SP027, SP027, SP027, SP026, SP026, SP026, SP029, SP036, SP041, SP025, SP00A, SP008	
澳大利亚	帕杰罗 (v8#, v9#)	2015	晶片防盗装置	√	√	√	√	√	√	SP02E, SP018, SP00A, SP008	
澳大利亚	帕杰罗 (v8#, v9#)	2010	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器 变速箱	√	√	√	√	√	√	SP035	
澳大利亚	帕杰罗 (v8#, v9#)	2011	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器 变速箱	√	√	√	√	√	√	SP035	
澳大利亚	帕杰罗 (v8#, v9#)	2012	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器 变速箱	√	√	√	√	√	√	SP035	
澳大利亚	帕杰罗 (v8#, v9#)	2013	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器 变速箱	√	√	√	√	√	√	SP035	
澳大利亚	帕杰罗 (v8#, v9#)	2014	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器 变速箱	√	√	√	√	√	√	SP035	

澳大利亚	帕杰罗 (v8#, v9#)	2015	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合 变速箱	√	√	√	√	√	√	SP035	
澳大利亚	帕杰罗 (v8#, v9#)	2016	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP027, SP027, SP027, SP027, SP027, SP026, SP026, SP026, SP029, SP036, SP041, SP025, SP00A, SP008	
澳大利亚	帕杰罗 (v8#, v9#)	2016	晶片防盗装置	√	√	√	√	√	√	SP02E, SP018, SP00A, SP008	
澳大利亚	帕杰罗 (v8#, v9#)	2016	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合 变速箱	√	√	√	√	√	√	SP035	
澳大利亚	帕杰罗 (v8#, v9#)	2016	分动箱/es4	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	帕杰罗 (v8#, v9#)	2016	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动 稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	NULL	√		
澳大利亚	帕杰罗 (v8#, v9#)	2016	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	帕杰罗 (v8#, v9#)	2016	空调	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	帕杰罗 (v8#, v9#)	2016	简易线路系统	√	√	√	√	NULL	√		
澳大利亚	帕杰罗 (v8#, v9#)	2016	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	NULL	√		
澳大利亚	帕杰罗 (v8#, v9#)	2016	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C	
澳大利亚	帕杰罗 (v8#, v9#)	2016	显示屏	√	√	√	√	NULL	√		
澳大利亚	帕杰罗 (v8#, v9#)	2016	音响	√	√	√	√		√		
澳大利亚	帕杰罗 (v8#, v9#)	2016	lin	√	√	√	√			SP038	
澳大利亚	帕杰罗 (v8#, v9#)	2016	远光自动控制系统	√	√	√	√	√	√	SP041	
澳大利亚	帕杰罗 (v8#, v9#)	2016	can/lin/sws 转换器	√	√	√	√	√	√	SP04C, SP04D	
澳大利亚	帕杰罗 (v8#, v9#)	2017	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP027, SP027, SP027, SP027, SP027, SP026, SP026, SP026, SP029, SP012, SP036, SP041, SP025, SP00A, SP008	

澳大利亚	帕杰罗 (v8#, v9#)	2017	晶片防盗装置	√	√	√	√	√	√	SP02E, SP018, SP00A, SP008	
澳大利亚	帕杰罗 (v8#, v9#)	2017	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合变速箱	√	√	√	√	√	√	SP035	
澳大利亚	帕杰罗 (v8#, v9#)	2017	分动箱/es4	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	帕杰罗 (v8#, v9#)	2017	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	NULL	√		
澳大利亚	帕杰罗 (v8#, v9#)	2017	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	帕杰罗 (v8#, v9#)	2017	空调	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	帕杰罗 (v8#, v9#)	2017	简易线路系统	√	√	√	√	NULL	√		
澳大利亚	帕杰罗 (v8#, v9#)	2017	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	NULL	√		
澳大利亚	帕杰罗 (v8#, v9#)	2017	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C	
澳大利亚	帕杰罗 (v8#, v9#)	2017	显示屏	√	√	√	√	NULL	√		
澳大利亚	帕杰罗 (v8#, v9#)	2017	音响	√	√	√	√		√		
澳大利亚	帕杰罗 (v8#, v9#)	2017	lin	√	√	√	√			SP038	
澳大利亚	帕杰罗 (v8#, v9#)	2017	远光自动控制系统	√	√	√	√	√	√	SP041	
澳大利亚	帕杰罗 (v8#, v9#)	2017	can/lin/sws 转换器	√	√	√	√	√	√	SP04C, SP04D	
澳大利亚	帕杰罗 (v8#, v9#)	2018	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP027, SP027, SP027, SP027, SP027, SP026, SP026, SP026, SP029, SP012, SP036, SP041, SP025, SP00A, SP008	
澳大利亚	帕杰罗 (v8#, v9#)	2018	晶片防盗装置	√	√	√	√	√	√	SP02E, SP018, SP00A, SP008	
澳大利亚	帕杰罗 (v8#, v9#)	2018	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合变速箱	√	√	√	√	√	√	SP035	
澳大利亚	帕杰罗 (v8#, v9#)	2018	分动箱/es4	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	帕杰罗 (v8#, v9#)	2018	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	NULL	√		
澳大利亚	帕杰罗 (v8#, v9#)	2018	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	帕杰罗 (v8#, v9#)	2018	空调	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	帕杰罗 (v8#, v9#)	2018	简易线路系统	√	√	√	√	NULL	√		
澳大利亚	帕杰罗 (v8#, v9#)	2018	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	NULL	√		

澳大利亚	帕杰罗 (v8#, v9#)	2020	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP027, SP027, SP027, SP027, SP026, SP026, SP029, SP012, SP036, SP041, SP025, SP00A, SP008	
澳大利亚	帕杰罗 (v8#, v9#)	2020	晶片防盗装置	√	√	√	√	√	√	SP02E, SP018, SP00A, SP008	
澳大利亚	帕杰罗 (v8#, v9#)	2020	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合变速箱	√	√	√	√	√	√	SP035	
澳大利亚	帕杰罗 (v8#, v9#)	2020	分动箱/es4	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	帕杰罗 (v8#, v9#)	2020	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	NULL	√		
澳大利亚	帕杰罗 (v8#, v9#)	2020	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	帕杰罗 (v8#, v9#)	2020	空调	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	帕杰罗 (v8#, v9#)	2020	简易线路系统	√	√	√	√	NULL	√		
澳大利亚	帕杰罗 (v8#, v9#)	2020	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	NULL	√		
澳大利亚	帕杰罗 (v8#, v9#)	2020	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C	
澳大利亚	帕杰罗 (v8#, v9#)	2020	显示屏	√	√	√	√	NULL	√		
澳大利亚	帕杰罗 (v8#, v9#)	2020	音响	√	√	√	√		√		
澳大利亚	帕杰罗 (v8#, v9#)	2020	lin	√	√	√	√			SP038	
澳大利亚	帕杰罗 (v8#, v9#)	2020	远光自动控制系统	√	√	√	√	√	√	SP041	
澳大利亚	帕杰罗 (v8#, v9#)	2020	can/lin/sws 转换器	√	√	√	√	√	√	SP04C, SP04D	
澳大利亚	colt	2006	多点式燃油喷射	√	√	√	√	NULL	√		
澳大利亚	colt	2006	晶片防盗装置	√	√	√	√	NULL	√		
澳大利亚	colt	2006	四轮转向系统 / 电子动力转向	√	√	√	√	NULL	√		
澳大利亚	colt	2006	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	colt	2006	srs-安全气囊	√	√	√	√	NULL	√		
澳大利亚	colt	2006	空调	√	√	√	√	NULL	√		
澳大利亚	colt	2006	简易线路系统	√	√	√	√	NULL	√		

澳大利亚	colt	2006	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	NULL	√		
澳大利亚	colt	2006	仪表	√	√	√	√	NULL	√		
澳大利亚	colt	2007	多点式燃油喷射	√	√	√	√	NULL	√		
澳大利亚	colt	2007	晶片防盗装置	√	√	√	√	NULL	√		
澳大利亚	colt	2007	四轮转向系统 / 电子动力转向	√	√	√	√	NULL	√		
澳大利亚	colt	2007	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	colt	2007	srs-安全气囊	√	√	√	√	NULL	√		
澳大利亚	colt	2007	空调	√	√	√	√	NULL	√		
澳大利亚	colt	2007	简易线路系统	√	√	√	√	NULL	√		
澳大利亚	colt	2007	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	NULL	√		
澳大利亚	colt	2007	仪表	√	√	√	√	NULL	√		
澳大利亚	colt	2008	多点式燃油喷射	√	√	√	√	NULL	√		
澳大利亚	colt	2008	晶片防盗装置	√	√	√	√	NULL	√		
澳大利亚	colt	2008	四轮转向系统 / 电子动力转向	√	√	√	√	NULL	√		
澳大利亚	colt	2008	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	colt	2008	srs-安全气囊	√	√	√	√	NULL	√		
澳大利亚	colt	2008	空调	√	√	√	√	NULL	√		
澳大利亚	colt	2008	简易线路系统	√	√	√	√	NULL	√		
澳大利亚	colt	2008	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	NULL	√		
澳大利亚	colt	2008	仪表	√	√	√	√	NULL	√		
澳大利亚	colt	2009	多点式燃油喷射	√	√	√	√	NULL	√		
澳大利亚	colt	2009	晶片防盗装置	√	√	√	√	NULL	√		
澳大利亚	colt	2009	四轮转向系统 / 电子动力转向	√	√	√	√	NULL	√		
澳大利亚	colt	2009	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	colt	2009	srs-安全气囊	√	√	√	√	NULL	√		
澳大利亚	colt	2009	空调	√	√	√	√	NULL	√		
澳大利亚	colt	2009	简易线路系统	√	√	√	√	NULL	√		
澳大利亚	colt	2009	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	NULL	√		

澳大利亚	colt	2009	仪表	√	√	√	√	NULL	√		
澳大利亚	colt	2011	多点式燃油喷射	√	√	√	√	NULL	√		
澳大利亚	colt	2011	晶片防盗装置	√	√	√	√	NULL	√		
澳大利亚	colt	2011	四轮转向系统 / 电子动力转向	√	√	√	√	NULL	√		
澳大利亚	colt	2011	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	NULL	√		
澳大利亚	colt	2011	srs-安全气囊	√	√	√	√	NULL	√		
澳大利亚	colt	2011	空调	√	√	√	√	NULL	√		
澳大利亚	colt	2011	简易线路系统	√	√	√	√	NULL	√		
澳大利亚	colt	2011	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	NULL	√		
澳大利亚	colt	2011	仪表	√	√	√	√	NULL	√		
澳大利亚	colt	2006	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	NULL	√		
澳大利亚	colt	2007	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	NULL	√		
澳大利亚	colt	2008	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	NULL	√		
澳大利亚	colt	2009	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	NULL	√		
澳大利亚	colt	2011	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	NULL	√		
澳大利亚	colt	2004	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
澳大利亚	colt	2004	晶片防盗装置	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
澳大利亚	colt	2004	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
澳大利亚	colt	2004	分动箱/es4	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
澳大利亚	colt	2004	补助防滑系统 / 稳定性控制	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
澳大利亚	colt	2004	自动巡航	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
澳大利亚	colt	2004	电子调节悬挂系统	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
澳大利亚	colt	2004	四轮转向系统 / 电子动力转向	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A

澳大利亚	colt敞篷车	2007	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP015, SP03A, SP037	SP04A
澳大利亚	colt敞篷车	2007	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√	SP03D	
澳大利亚	colt敞篷车	2007	空调	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	colt敞篷车	2007	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP037, SP04C, SP04D	SP04F, SP04A
澳大利亚	colt敞篷车	2007	仪表	√	√	√	√	√	√		SP04F, SP04A
澳大利亚	colt敞篷车	2007	显示屏	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	colt敞篷车	2007	硬顶 / 顶部栈架	√	√	√	√	√	√	SP036, SP01F	SP04F, SP04A
澳大利亚	colt敞篷车	2008	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP01E, SP037	SP04F, SP04A
澳大利亚	colt敞篷车	2008	晶片防盗装置	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	colt敞篷车	2008	四轮转向系统 / 电子动力转向	√	√	√	√	√	√	SP037	SP04A
澳大利亚	colt敞篷车	2008	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP037	SP04A
澳大利亚	colt敞篷车	2008	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√	SP03D	
澳大利亚	colt敞篷车	2008	空调	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	colt敞篷车	2008	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP037, SP04C, SP04D	SP04F, SP04A
澳大利亚	colt敞篷车	2008	仪表	√	√	√	√	√	√		SP04F, SP04A
澳大利亚	colt敞篷车	2008	显示屏	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	colt敞篷车	2008	硬顶 / 顶部栈架	√	√	√	√	√	√	SP036, SP01F	SP04F, SP04A
澳大利亚	colt敞篷车	2008	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP015, SP03A, SP037	SP04A
澳大利亚	蓝瑟	2009	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP01B, SP035, SP01E, SP042, SP036, SP01A, SP00A, SP008	SP04F, SP04B
澳大利亚	蓝瑟	2009	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合变速箱	√	√	√	√	√	√	SP008, SP00A	
澳大利亚	蓝瑟	2009	自动巡航	√	√	√	√		√		
澳大利亚	蓝瑟	2009	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP03B	
澳大利亚	蓝瑟	2009	主动偏航控制系统/主动中央差速器	√	√	√	√	√	√	SP03B, SP003, SP041	
澳大利亚	蓝瑟	2009	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	蓝瑟	2009	空调	√	√	√	√	√	√		

澳大利亚	蓝瑟	2010	转向角传感器	√	√	√	√		√	SP03A	
澳大利亚	蓝瑟	2010	音响导航显示屏	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	蓝瑟	2010	音响	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	蓝瑟	2010	lin	√	√	√	√			SP038	
澳大利亚	蓝瑟	2010	lin	√	√	√	√				
澳大利亚	蓝瑟	2010	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP02D, SP02A, SP03F, SP010, SP016, SP017, SP00A, SP008	
澳大利亚	蓝瑟	2010	免提电话模块	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	蓝瑟	2010	空气流量传感器/空气滤清器/调平	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	蓝瑟	2010	换挡杆	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	蓝瑟	2011	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP035, SP01E, SP00A, SP008	SP04F, SP04B
澳大利亚	蓝瑟	2011	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合变速箱	√	√	√	√	√	√	SP008, SP00A	
澳大利亚	蓝瑟	2011	自动巡航	√	√	√	√		√		
澳大利亚	蓝瑟	2011	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP03B	
澳大利亚	蓝瑟	2011	主动偏航控制系统/主动中央差速器	√	√	√	√	√	√	SP03B, SP003, SP041	
澳大利亚	蓝瑟	2011	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	蓝瑟	2011	空调	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	蓝瑟	2011	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP037, SP008, SP04C, SP04D, SP04E	SP04F, SP04B, SP050, SP051
澳大利亚	蓝瑟	2011	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP041, SP021	
澳大利亚	蓝瑟	2011	转向角传感器	√	√	√	√		√	SP03A	
澳大利亚	蓝瑟	2011	音响导航显示屏	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	蓝瑟	2011	音响	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	蓝瑟	2011	lin	√	√	√	√			SP038	
澳大利亚	蓝瑟	2011	lin	√	√	√	√				

澳大利亚	蓝瑟	2013	自动巡航	√	√	√	√		√		
澳大利亚	蓝瑟	2013	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP03B	
澳大利亚	蓝瑟	2013	主动偏航控制系统/主动中央差速器	√	√	√	√	√	√	SP03B, SP003, SP041	
澳大利亚	蓝瑟	2013	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	蓝瑟	2013	空调	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	蓝瑟	2013	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP037, SP008, SP04C, SP04D, SP04E	SP04F, SP04B, SP050, SP051
澳大利亚	蓝瑟	2013	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP041, SP021	
澳大利亚	蓝瑟	2013	转向角传感器	√	√	√	√		√	SP03A	
澳大利亚	蓝瑟	2013	lin	√	√	√	√			SP038	
澳大利亚	蓝瑟	2013	lin	√	√	√	√				
澳大利亚	蓝瑟	2013	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP02D, SP02A, SP03F, SP010, SP016, SP017, SP00A, SP008	
澳大利亚	蓝瑟	2013	空气流量传感器/空气滤清器/调平	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	蓝瑟	2013	换挡杆	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	蓝瑟	2013	角传感器/后传感器	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	蓝瑟	2014	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP035, SP01E, SP00A, SP008	SP04F, SP04B
澳大利亚	蓝瑟	2014	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	√	√	SP008, SP00A	
澳大利亚	蓝瑟	2014	自动巡航	√	√	√	√		√		
澳大利亚	蓝瑟	2014	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP03B	
澳大利亚	蓝瑟	2014	主动偏航控制系统/主动中央差速器	√	√	√	√	√	√	SP03B, SP003, SP041	
澳大利亚	蓝瑟	2014	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	蓝瑟	2014	空调	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	蓝瑟	2014	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP037, SP008, SP04C, SP04D, SP04E	SP04F, SP04B, SP050, SP051

澳大利亚	蓝瑟	2014	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP041, SP021	
澳大利亚	蓝瑟	2014	转向角传感器	√	√	√	√		√	SP03A	
澳大利亚	蓝瑟	2014	lin	√	√	√	√			SP038	
澳大利亚	蓝瑟	2014	lin	√	√	√	√				
澳大利亚	蓝瑟	2014	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP02D, SP02A, SP03F, SP010, SP016, SP017, SP00A, SP008	
澳大利亚	蓝瑟	2014	空气流量传感器/空气滤清器/调平	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	蓝瑟	2014	换挡杆	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	蓝瑟	2014	角传感器/后传感器	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	蓝瑟	2015	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP035, SP01E, SP00A, SP008	SP04F, SP04B
澳大利亚	蓝瑟	2015	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合变速箱	√	√	√	√	√	√	SP008, SP00A	
澳大利亚	蓝瑟	2015	自动巡航	√	√	√	√		√		
澳大利亚	蓝瑟	2015	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP03B	
澳大利亚	蓝瑟	2015	主动偏航控制系统/主动中央差速器	√	√	√	√	√	√	SP03B, SP003, SP041	
澳大利亚	蓝瑟	2015	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	蓝瑟	2015	空调	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	蓝瑟	2015	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP037, SP008, SP04C, SP04D, SP04E	SP04F, SP04B, SP050, SP051
澳大利亚	蓝瑟	2015	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP041, SP021	
澳大利亚	蓝瑟	2015	转向角传感器	√	√	√	√		√	SP03A	
澳大利亚	蓝瑟	2015	lin	√	√	√	√			SP038	
澳大利亚	蓝瑟	2015	lin	√	√	√	√				
澳大利亚	蓝瑟	2015	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP02D, SP02A, SP03F, SP010, SP016, SP017, SP00A, SP008	
澳大利亚	蓝瑟	2015	空气流量传感器/空气滤清器/调平	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	蓝瑟	2015	换挡杆	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	蓝瑟	2015	角传感器/后传感器	√	√	√	√	√	√		

澳大利亚	蓝瑟	2008	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP035, SP01E, SP00A, SP008	SP04F, SP04B
澳大利亚	蓝瑟	2008	自动巡航	√	√	√	√		√		
澳大利亚	蓝瑟	2008	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP03B	
澳大利亚	蓝瑟	2008	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	蓝瑟	2008	空调	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	蓝瑟	2008	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP037, SP008, SP04C, SP04D, SP04E	SP04F, SP04B, SP050, SP051
澳大利亚	蓝瑟	2008	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP021	
澳大利亚	蓝瑟	2008	转向角传感器	√	√	√	√		√	SP03A	
澳大利亚	蓝瑟	2008	音响导航显示屏	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	蓝瑟	2008	音响	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	蓝瑟	2008	lin	√	√	√	√			SP038	
澳大利亚	蓝瑟	2008	lin	√	√	√	√				
澳大利亚	蓝瑟	2008	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP02D, SP02A, SP03F, SP010, SP016, SP017, SP00A, SP008	
澳大利亚	蓝瑟	2008	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP02C, SP02D, SP030, SP016, SP017, SP002, SP00A, SP008	
澳大利亚	蓝瑟	2008	免提电话模块	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	蓝瑟	2009	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP035, SP01E, SP00A, SP008	SP04F, SP04B
澳大利亚	蓝瑟	2010	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP035, SP01E, SP00A, SP008	SP04F, SP04B
澳大利亚	蓝瑟	2010	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP02C, SP02D, SP030, SP016, SP017, SP002, SP00A, SP008	
澳大利亚	蓝瑟	2011	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP02C, SP02D, SP030, SP016, SP017, SP002, SP00A, SP008	

澳大利亚	蓝瑟	2008	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP015	
澳大利亚	蓝瑟	2008	空气流量传感器/空气滤清器/调平	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	蓝瑟	2008	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	√	√	SP015, SP011, SP014	
澳大利亚	蓝瑟	2009	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	√	√	SP015, SP011, SP014	
澳大利亚	蓝瑟	2010	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	√	√	SP015, SP011, SP014	
澳大利亚	蓝瑟	2011	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	√	√	SP015, SP011, SP014	
澳大利亚	蓝瑟	2012	四轮转向系统 / 电子动力转向	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	蓝瑟	2012	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP02C, SP02D, SP030, SP016, SP017, SP002, SP00A, SP008	
澳大利亚	蓝瑟	2013	四轮转向系统 / 电子动力转向	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	蓝瑟	2013	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP02C, SP02D, SP030, SP016, SP017, SP002, SP00A, SP008	
澳大利亚	蓝瑟	2014	四轮转向系统 / 电子动力转向	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	蓝瑟	2014	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP02C, SP02D, SP030, SP016, SP017, SP002, SP00A, SP008	
澳大利亚	蓝瑟	2015	四轮转向系统 / 电子动力转向	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	蓝瑟	2015	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP02C, SP02D, SP030, SP016, SP017, SP002, SP00A, SP008	
澳大利亚	蓝瑟	2016	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP035, SP01E, SP00A, SP008	SP04F, SP04B
澳大利亚	蓝瑟	2016	自动巡航	√	√	√	√		√		
澳大利亚	蓝瑟	2016	四轮转向系统 / 电子动力转向	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	蓝瑟	2016	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP03B	
澳大利亚	蓝瑟	2016	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	蓝瑟	2016	空调	√	√	√	√	√	√		

澳大利亚	蓝瑟	2016	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP037, SP008, SP04C, SP04D, SP04E	SP04F, SP04B, SP050, SP051
澳大利亚	蓝瑟	2016	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP041, SP021	
澳大利亚	蓝瑟	2016	转向角传感器	√	√	√	√		√	SP03A	
澳大利亚	蓝瑟	2016	lin	√	√	√	√			SP038	
澳大利亚	蓝瑟	2016	lin	√	√	√	√				
澳大利亚	蓝瑟	2016	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP02D, SP02A, SP03F, SP010, SP016, SP017, SP00A, SP008	
澳大利亚	蓝瑟	2016	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP02C, SP02D, SP030, SP016, SP017, SP002, SP00A, SP008	
澳大利亚	蓝瑟	2016	角传感器/后传感器	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	蓝瑟	2017	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP035, SP01E, SP00A, SP008	SP04F, SP04B
澳大利亚	蓝瑟	2017	自动巡航	√	√	√	√		√		
澳大利亚	蓝瑟	2017	四轮转向系统 / 电子动力转向	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	蓝瑟	2017	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP03B	
澳大利亚	蓝瑟	2017	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	蓝瑟	2017	空调	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	蓝瑟	2017	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP037, SP008, SP04C, SP04D, SP04E	SP04F, SP04B, SP050, SP051
澳大利亚	蓝瑟	2017	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP041, SP021	
澳大利亚	蓝瑟	2017	转向角传感器	√	√	√	√		√	SP03A	
澳大利亚	蓝瑟	2017	lin	√	√	√	√			SP038	
澳大利亚	蓝瑟	2017	lin	√	√	√	√				

澳大利亚	蓝瑟	2017	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP02D, SP02A, SP03F, SP010, SP016, SP017, SP00A, SP008	
澳大利亚	蓝瑟	2017	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP02C, SP02D, SP030, SP016, SP017, SP002, SP00A, SP008	
澳大利亚	蓝瑟	2017	角传感器/后传感器	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	蓝瑟	2012	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	√	√	SP015, SP011, SP014	
澳大利亚	蓝瑟	2013	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	√	√	SP015, SP011, SP014	
澳大利亚	蓝瑟	2014	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	√	√	SP015, SP011, SP014	
澳大利亚	蓝瑟	2015	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	√	√	SP015, SP011, SP014	
澳大利亚	蓝瑟	2016	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	√	√	SP039, SP015, SP011, SP014, SP006	
澳大利亚	蓝瑟	2017	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	√	√	SP039, SP015, SP011, SP014, SP006	
澳大利亚	蓝瑟翼豪陆神	2009	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP01B, SP035, SP01E, SP042, SP036, SP01A, SP00A, SP008	SP04F, SP04B, SP050, SP051
澳大利亚	蓝瑟翼豪陆神	2009	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	√	√	SP008, SP00A	SP04F, SP04B
澳大利亚	蓝瑟翼豪陆神	2009	自动巡航	√	√	√	√		√		
澳大利亚	蓝瑟翼豪陆神	2009	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP015, SP03B, SP046	
澳大利亚	蓝瑟翼豪陆神	2009	主动偏航控制系统/主动中央差速器	√	√	√	√	√	√	SP03B, SP003, SP041	
澳大利亚	蓝瑟翼豪陆神	2009	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	蓝瑟翼豪陆神	2009	空调	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	蓝瑟翼豪陆神	2009	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP037, SP008, SP04C, SP04D, SP04E	SP04F, SP04B, SP050, SP051

澳大利亚	蓝瑟翼豪陆神	2009	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP021	
澳大利亚	蓝瑟翼豪陆神	2009	转向角传感器	√	√	√	√		√	SP03A	
澳大利亚	蓝瑟翼豪陆神	2009	音响导航显示屏	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	蓝瑟翼豪陆神	2009	音响	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	蓝瑟翼豪陆神	2009	lin	√	√	√	√			SP038	
澳大利亚	蓝瑟翼豪陆神	2009	lin	√	√	√	√				
澳大利亚	蓝瑟翼豪陆神	2009	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP02D, SP02A, SP03F, SP010, SP016, SP017, SP00A, SP008	
澳大利亚	蓝瑟翼豪陆神	2009	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP02C, SP02D, SP030, SP016, SP017, SP002, SP00A, SP008	
澳大利亚	蓝瑟翼豪陆神	2009	免提电话模块	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	蓝瑟翼豪陆神	2009	换挡杆	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	蓝瑟翼豪陆神	2010	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP01B, SP035, SP01E, SP042, SP036, SP01A, SP00A, SP008	SP04F, SP04B, SP050, SP051
澳大利亚	蓝瑟翼豪陆神	2010	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	√	√	SP008, SP00A	SP04F, SP04B
澳大利亚	蓝瑟翼豪陆神	2010	自动巡航	√	√	√	√		√		
澳大利亚	蓝瑟翼豪陆神	2010	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP015, SP03B, SP046	
澳大利亚	蓝瑟翼豪陆神	2010	主动偏航控制系统/主动中央差速器	√	√	√	√	√	√	SP03B, SP003, SP041	
澳大利亚	蓝瑟翼豪陆神	2010	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	蓝瑟翼豪陆神	2010	空调	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	蓝瑟翼豪陆神	2010	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP037, SP008, SP04C, SP04D, SP04E	SP04F, SP04B, SP050, SP051
澳大利亚	蓝瑟翼豪陆神	2010	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP041, SP021	
澳大利亚	蓝瑟翼豪陆神	2010	转向角传感器	√	√	√	√		√	SP03A	
澳大利亚	蓝瑟翼豪陆神	2010	音响导航显示屏	√	√	√	√	√	√		

澳大利亚	蓝瑟翼豪陆神	2010	音响	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	蓝瑟翼豪陆神	2010	lin	√	√	√	√			SP038	
澳大利亚	蓝瑟翼豪陆神	2010	lin	√	√	√	√				
澳大利亚	蓝瑟翼豪陆神	2010	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP02D, SP02A, SP03F, SP010, SP016, SP017, SP00A, SP008	
澳大利亚	蓝瑟翼豪陆神	2010	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP02C, SP02D, SP030, SP016, SP017, SP002, SP00A, SP008	
澳大利亚	蓝瑟翼豪陆神	2010	免提电话模块	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	蓝瑟翼豪陆神	2010	换挡杆	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	蓝瑟翼豪陆神	2011	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP035, SP01E, SP00A, SP008	SP04F, SP04B
澳大利亚	蓝瑟翼豪陆神	2011	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合变速箱	√	√	√	√	√	√	SP008, SP00A	SP04F, SP04B
澳大利亚	蓝瑟翼豪陆神	2011	自动巡航	√	√	√	√		√		
澳大利亚	蓝瑟翼豪陆神	2011	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP015, SP03B, SP046	
澳大利亚	蓝瑟翼豪陆神	2011	主动偏航控制系统/主动中央差速器	√	√	√	√	√	√	SP03B, SP003, SP041	
澳大利亚	蓝瑟翼豪陆神	2011	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	蓝瑟翼豪陆神	2011	空调	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	蓝瑟翼豪陆神	2011	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP037, SP008, SP04C, SP04D, SP04E	SP04F, SP04B, SP050, SP051
澳大利亚	蓝瑟翼豪陆神	2011	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP041, SP021	
澳大利亚	蓝瑟翼豪陆神	2011	转向角传感器	√	√	√	√		√	SP03A	
澳大利亚	蓝瑟翼豪陆神	2011	音响导航显示屏	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	蓝瑟翼豪陆神	2011	音响	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	蓝瑟翼豪陆神	2011	lin	√	√	√	√			SP038	
澳大利亚	蓝瑟翼豪陆神	2011	lin	√	√	√	√				
澳大利亚	蓝瑟翼豪陆神	2011	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP02D, SP02A, SP03F, SP010, SP016, SP017, SP00A, SP008	

澳大利亚	蓝瑟翼豪陆神	2011	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP02C, SP02D, SP030, SP016, SP017, SP002, SP00A, SP008	
澳大利亚	蓝瑟翼豪陆神	2011	换挡杆	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	蓝瑟翼豪陆神	2012	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP035, SP01E, SP00A, SP008	SP04F, SP04B
澳大利亚	蓝瑟翼豪陆神	2012	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	√	√	SP008, SP00A	SP04F, SP04B
澳大利亚	蓝瑟翼豪陆神	2012	自动巡航	√	√	√	√		√		
澳大利亚	蓝瑟翼豪陆神	2012	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP015, SP03B, SP046	
澳大利亚	蓝瑟翼豪陆神	2012	主动偏航控制系统/主动中央差速器	√	√	√	√	√	√	SP03B, SP003, SP041	
澳大利亚	蓝瑟翼豪陆神	2012	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	蓝瑟翼豪陆神	2012	空调	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	蓝瑟翼豪陆神	2012	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP037, SP008, SP04C, SP04D, SP04E	SP04F, SP04B, SP050, SP051
澳大利亚	蓝瑟翼豪陆神	2012	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP041, SP021	
澳大利亚	蓝瑟翼豪陆神	2012	转向角传感器	√	√	√	√		√	SP03A	
澳大利亚	蓝瑟翼豪陆神	2012	音响导航显示屏	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	蓝瑟翼豪陆神	2012	音响	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	蓝瑟翼豪陆神	2012	lin	√	√	√	√			SP038	
澳大利亚	蓝瑟翼豪陆神	2012	lin	√	√	√	√				
澳大利亚	蓝瑟翼豪陆神	2012	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP02D, SP02A, SP03F, SP010, SP016, SP017, SP00A, SP008	
澳大利亚	蓝瑟翼豪陆神	2012	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP02C, SP02D, SP030, SP016, SP017, SP002, SP00A, SP008	
澳大利亚	蓝瑟翼豪陆神	2012	换挡杆	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	蓝瑟翼豪陆神	2013	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP035, SP01E, SP00A, SP008	SP04F, SP04B
澳大利亚	蓝瑟翼豪陆神	2013	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	√	√	SP008, SP00A	SP04F, SP04B

澳大利亚	蓝瑟翼豪陆神	2013	自动巡航	√	√	√	√		√		
澳大利亚	蓝瑟翼豪陆神	2013	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP015, SP03B, SP046	
澳大利亚	蓝瑟翼豪陆神	2013	主动偏航控制系统/主动中央差速器	√	√	√	√	√	√	SP03B, SP003, SP041	
澳大利亚	蓝瑟翼豪陆神	2013	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	蓝瑟翼豪陆神	2013	空调	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	蓝瑟翼豪陆神	2013	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP037, SP008, SP04C, SP04D, SP04E	SP04F, SP04B, SP050, SP051
澳大利亚	蓝瑟翼豪陆神	2013	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP041, SP021	
澳大利亚	蓝瑟翼豪陆神	2013	转向角传感器	√	√	√	√		√	SP03A	
澳大利亚	蓝瑟翼豪陆神	2013	lin	√	√	√	√			SP038	
澳大利亚	蓝瑟翼豪陆神	2013	lin	√	√	√	√				
澳大利亚	蓝瑟翼豪陆神	2013	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP02D, SP02A, SP03F, SP010, SP016, SP017, SP00A, SP008	
澳大利亚	蓝瑟翼豪陆神	2013	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP02C, SP02D, SP030, SP016, SP017, SP002, SP00A, SP008	
澳大利亚	蓝瑟翼豪陆神	2013	换挡杆	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	蓝瑟翼豪陆神	2009	空气流量传感器/空气滤清器/调平	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	蓝瑟翼豪陆神	2010	空气流量传感器/空气滤清器/调平	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	蓝瑟翼豪陆神	2011	空气流量传感器/空气滤清器/调平	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	蓝瑟翼豪陆神	2012	空气流量传感器/空气滤清器/调平	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	蓝瑟翼豪陆神	2013	空气流量传感器/空气滤清器/调平	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	蓝瑟翼豪陆神	2014	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP035, SP01E, SP00A, SP008	SP04F, SP04B

澳大利亚	蓝瑟翼豪陆神	2014	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	√	√	SP008, SP00A	SP04F, SP04B
澳大利亚	蓝瑟翼豪陆神	2014	自动巡航	√	√	√	√		√		
澳大利亚	蓝瑟翼豪陆神	2014	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP015, SP03B, SP046	
澳大利亚	蓝瑟翼豪陆神	2014	主动偏航控制系统/主动中央差速器	√	√	√	√	√	√	SP03B, SP003, SP041	
澳大利亚	蓝瑟翼豪陆神	2014	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	蓝瑟翼豪陆神	2014	空调	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	蓝瑟翼豪陆神	2014	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP037, SP008, SP04C, SP04D, SP04E	SP04F, SP04B, SP050, SP051
澳大利亚	蓝瑟翼豪陆神	2014	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP041, SP021	
澳大利亚	蓝瑟翼豪陆神	2014	转向角传感器	√	√	√	√		√	SP03A	
澳大利亚	蓝瑟翼豪陆神	2014	lin	√	√	√	√			SP038	
澳大利亚	蓝瑟翼豪陆神	2014	lin	√	√	√	√				
澳大利亚	蓝瑟翼豪陆神	2014	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP02D, SP02A, SP03F, SP010, SP016, SP017, SP00A, SP008	
澳大利亚	蓝瑟翼豪陆神	2014	空气流量传感器/空气滤清器/调平	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	蓝瑟翼豪陆神	2014	换挡杆	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	蓝瑟翼豪陆神	2015	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP035, SP01E, SP00A, SP008	SP04F, SP04B
澳大利亚	蓝瑟翼豪陆神	2015	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	√	√	SP008, SP00A	SP04F, SP04B
澳大利亚	蓝瑟翼豪陆神	2015	自动巡航	√	√	√	√		√		
澳大利亚	蓝瑟翼豪陆神	2015	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP015, SP03B, SP046	
澳大利亚	蓝瑟翼豪陆神	2015	主动偏航控制系统/主动中央差速器	√	√	√	√	√	√	SP03B, SP003, SP041	
澳大利亚	蓝瑟翼豪陆神	2015	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		

澳大利亚	蓝瑟翼豪陆神	2015	空调	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	蓝瑟翼豪陆神	2015	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP037, SP008, SP04C, SP04D, SP04E	SP04F, SP04B , SP050, SP05 1
澳大利亚	蓝瑟翼豪陆神	2015	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP041, SP021	
澳大利亚	蓝瑟翼豪陆神	2015	转向角传感器	√	√	√	√		√	SP03A	
澳大利亚	蓝瑟翼豪陆神	2015	lin	√	√	√	√			SP038	
澳大利亚	蓝瑟翼豪陆神	2015	lin	√	√	√	√				
澳大利亚	蓝瑟翼豪陆神	2015	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP02D, SP02A, SP03F, SP010, SP016, SP017, SP00A, SP008	
澳大利亚	蓝瑟翼豪陆神	2015	空气流量传感器/空气滤清器/调平	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	蓝瑟翼豪陆神	2015	换挡杆	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	蓝瑟五门掀背版	2014	空气流量传感器/空气滤清器/调平	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	蓝瑟五门掀背版	2015	空气流量传感器/空气滤清器/调平	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	蓝瑟五门掀背版	2016	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	√	√	SP015, SP011, SP014	
澳大利亚	蓝瑟五门掀背版	2017	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	√	√	SP015, SP011, SP014	
澳大利亚	蓝瑟	2016	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	√	√	SP015, SP011, SP014	
澳大利亚	蓝瑟	2017	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	√	√	SP015, SP011, SP014	
澳大利亚	i-miev电动车	2009	四轮转向系统 / 电子动力转向	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	i-miev电动车	2009	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	i-miev电动车	2009	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	i-miev电动车	2009	空调	√	√	√	√		√		

澳大利亚	i-miev电动车	2009	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP031, SP032, SP04C, SP04D, SP04E	SP050, SP051
澳大利亚	i-miev电动车	2009	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C	
澳大利亚	i-miev电动车	2009	lin	√	√	√	√				
澳大利亚	i-miev电动车	2009	无钥匙操作	√	√	√	√	√	√	SP033, SP03F, SP010	
澳大利亚	i-miev电动车	2009	微控制器 (can id:564)	√	√	√	√	NULL	√		
澳大利亚	i-miev电动车	2009	车载充电器	√	√	√	√	NULL	√		
澳大利亚	i-miev电动车	2009	电池管理单元	√	√	√	√	NULL	√		
澳大利亚	i-miev电动车	2009	comp&htr	√	√	√	√	NULL	√		
澳大利亚	i-miev电动车	2009	ev-电子控制单元	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	i-miev电动车	2009	微控制器 (can id:565)	√	√	√	√	NULL	√		
澳大利亚	挑战者 (kg#, kh#)	2012	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP027, SP027, SP027, SP027, SP027, SP026, SP026, SP026, SP029, SP036, SP041, SP025, SP00A, SP008	
澳大利亚	挑战者 (kg#, kh#)	2012	晶片防盗装置	√	√	√	√	√	√	SP02E, SP001, SP02D, SP018, SP00A, SP008	
澳大利亚	挑战者 (kg#, kh#)	2012	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动 稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP034	
澳大利亚	挑战者 (kg#, kh#)	2012	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	挑战者 (kg#, kh#)	2012	空调	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	挑战者 (kg#, kh#)	2012	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP031, SP032, SP04C, SP04D, SP04E	
澳大利亚	挑战者 (kg#, kh#)	2012	显示屏	√	√	√	√	NULL	√		
澳大利亚	挑战者 (kg#, kh#)	2012	转向角传感器	√	√	√	√		√	SP03A	
澳大利亚	挑战者 (kg#, kh#)	2012	lin	√	√	√	√				

澳大利亚	挑战者 (kg#, kh#)	2013	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP027, SP027, SP027, SP027, SP027, SP026, SP026, SP026, SP029, SP036, SP041, SP025, SP00A, SP008	
澳大利亚	挑战者 (kg#, kh#)	2013	晶片防盗装置	√	√	√	√	√	√	SP02E, SP001, SP02D, SP018, SP00A, SP008	
澳大利亚	挑战者 (kg#, kh#)	2013	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP034	
澳大利亚	挑战者 (kg#, kh#)	2013	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	挑战者 (kg#, kh#)	2013	空调	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	挑战者 (kg#, kh#)	2013	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP031, SP032, SP04C, SP04D, SP04E	
澳大利亚	挑战者 (kg#, kh#)	2013	显示屏	√	√	√	√	NULL	√		
澳大利亚	挑战者 (kg#, kh#)	2013	转向角传感器	√	√	√	√		√	SP03A	
澳大利亚	挑战者 (kg#, kh#)	2013	lin	√	√	√	√				
澳大利亚	挑战者 (kg#, kh#)	2012	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	√	√	SP035, SP041	
澳大利亚	挑战者 (kg#, kh#)	2013	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	√	√	SP035, SP041	
澳大利亚	挑战者 (kg#, kh#)	2009	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP027, SP027, SP027, SP027, SP027, SP026, SP026, SP026, SP029, SP036, SP041, SP025, SP00A, SP008	
澳大利亚	挑战者 (kg#, kh#)	2009	晶片防盗装置	√	√	√	√	√	√	SP02E, SP02D, SP018, SP00A, SP008	
澳大利亚	挑战者 (kg#, kh#)	2009	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP034	

澳大利亚	挑战者 (kg#, kh#)	2009	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	挑战者 (kg#, kh#)	2009	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP031, SP032, SP04C, SP04D, SP04E	
澳大利亚	挑战者 (kg#, kh#)	2009	显示屏	√	√	√	√	NULL	√		
澳大利亚	挑战者 (kg#, kh#)	2009	转向角传感器	√	√	√	√		√	SP03A	
澳大利亚	挑战者 (kg#, kh#)	2009	lin	√	√	√	√				
澳大利亚	挑战者 (kg#, kh#)	2010	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP027, SP027, SP027, SP027, SP027, SP026, SP026, SP026, SP029, SP036, SP041, SP025, SP00A, SP008	
澳大利亚	挑战者 (kg#, kh#)	2010	晶片防盗装置	√	√	√	√	√	√	SP02E, SP02D, SP018, SP00A, SP008	
澳大利亚	挑战者 (kg#, kh#)	2010	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动 稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP034	
澳大利亚	挑战者 (kg#, kh#)	2010	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	挑战者 (kg#, kh#)	2010	空调	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	挑战者 (kg#, kh#)	2010	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP031, SP032, SP04C, SP04D, SP04E	
澳大利亚	挑战者 (kg#, kh#)	2010	显示屏	√	√	√	√	NULL	√		
澳大利亚	挑战者 (kg#, kh#)	2010	转向角传感器	√	√	√	√		√	SP03A	
澳大利亚	挑战者 (kg#, kh#)	2010	lin	√	√	√	√				
澳大利亚	挑战者 (kg#, kh#)	2011	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP027, SP027, SP027, SP027, SP027, SP026, SP026, SP026, SP029, SP036, SP041, SP025, SP00A, SP008	
澳大利亚	挑战者 (kg#, kh#)	2011	晶片防盗装置	√	√	√	√	√	√	SP02E, SP001, SP02D, SP018, SP00A, SP008	

澳大利亚	挑战者 (kg#, kh#)	2011	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	√	√	SP035, SP041	
澳大利亚	挑战者 (kg#, kh#)	2014	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	√	√	SP035, SP041	
澳大利亚	i-miev电动车	2010	四轮转向系统 / 电子动力转向	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	i-miev电动车	2010	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	i-miev电动车	2010	srs-安全气囊	√	√	√	√		√		
澳大利亚	i-miev电动车	2010	空调	√	√	√	√		√		
澳大利亚	i-miev电动车	2010	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP031, SP032, SP04C, SP04D, SP04E	SP050, SP051
澳大利亚	i-miev电动车	2010	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP041	
澳大利亚	i-miev电动车	2010	lin	√	√	√	√				
澳大利亚	i-miev电动车	2010	无钥匙操作	√	√	√	√	√	√	SP033, SP03F, SP010	
澳大利亚	i-miev电动车	2010	电池管理单元	√	√	√	√	√	√	SP041, SP00E, SP007	
澳大利亚	i-miev电动车	2010	comp&htr	√	√	√	√		√		
澳大利亚	i-miev电动车	2010	ev-电子控制单元	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	i-miev电动车	2010	车载电脑	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	i-miev电动车	2010	微控制器	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	i-miev电动车	2010	电池监测单元1	√	√	√	√		√		
澳大利亚	i-miev电动车	2010	电池监测单元2	√	√	√	√		√		
澳大利亚	i-miev电动车	2010	电池监测单元3	√	√	√	√		√		
澳大利亚	i-miev电动车	2010	电池监测单元4	√	√	√	√		√		
澳大利亚	i-miev电动车	2010	电池监测单元5	√	√	√	√		√		
澳大利亚	i-miev电动车	2010	电池监测单元6	√	√	√	√		√		
澳大利亚	i-miev电动车	2010	电池监测单元7	√	√	√	√		√		
澳大利亚	i-miev电动车	2010	电池监测单元8	√	√	√	√		√		
澳大利亚	i-miev电动车	2010	电池监测单元9	√	√	√	√		√		

澳大利亚	i-miev电动车	2010	电池监测单元10	√	√	√	√		√		
澳大利亚	i-miev电动车	2010	电池监测单元11	√	√	√	√		√		
澳大利亚	i-miev电动车	2010	电池监测单元12	√	√	√	√		√		
澳大利亚	i-miev电动车	2011	四轮转向系统 / 电子动力转向	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	i-miev电动车	2011	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	i-miev电动车	2011	srs-安全气囊	√	√	√	√		√		
澳大利亚	i-miev电动车	2011	空调	√	√	√	√		√		
澳大利亚	i-miev电动车	2011	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP031, SP032, SP04C, SP04D, SP04E	SP050, SP051
澳大利亚	i-miev电动车	2011	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP041	
澳大利亚	i-miev电动车	2011	lin	√	√	√	√				
澳大利亚	i-miev电动车	2011	无钥匙操作	√	√	√	√	√	√	SP033, SP03F, SP010	
澳大利亚	i-miev电动车	2011	电池管理单元	√	√	√	√	√	√	SP041, SP00E, SP007	
澳大利亚	i-miev电动车	2011	comp&htr	√	√	√	√		√		
澳大利亚	i-miev电动车	2011	ev-电子控制单元	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	i-miev电动车	2011	车载电脑	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	i-miev电动车	2011	微控制器	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	i-miev电动车	2011	电池监测单元1	√	√	√	√		√		
澳大利亚	i-miev电动车	2011	电池监测单元2	√	√	√	√		√		
澳大利亚	i-miev电动车	2011	电池监测单元3	√	√	√	√		√		
澳大利亚	i-miev电动车	2011	电池监测单元4	√	√	√	√		√		
澳大利亚	i-miev电动车	2011	电池监测单元5	√	√	√	√		√		
澳大利亚	i-miev电动车	2011	电池监测单元6	√	√	√	√		√		
澳大利亚	i-miev电动车	2011	电池监测单元7	√	√	√	√		√		
澳大利亚	i-miev电动车	2011	电池监测单元8	√	√	√	√		√		

澳大利亚	i-miev电动车	2011	电池监测单元9	√	√	√	√		√		
澳大利亚	i-miev电动车	2011	电池监测单元10	√	√	√	√		√		
澳大利亚	i-miev电动车	2011	电池监测单元11	√	√	√	√		√		
澳大利亚	i-miev电动车	2011	电池监测单元12	√	√	√	√		√		
澳大利亚	劲炫 (asx)	2011	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP035, SP01E, SP00A, SP008	SP04F, SP04B
澳大利亚	劲炫 (asx)	2011	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器 变速箱	√	√	√	√	√	√	SP015, SP011, SP014	
澳大利亚	劲炫 (asx)	2011	自动巡航	√	√	√	√		√		
澳大利亚	劲炫 (asx)	2011	四轮转向系统 / 电子动力转向	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	劲炫 (asx)	2011	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动 稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP03B	
澳大利亚	劲炫 (asx)	2011	srs-安全气囊	√	√	√	√		√	SP008, SP00A	SP04F, SP04B
澳大利亚	劲炫 (asx)	2011	空调	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	劲炫 (asx)	2011	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP037, SP008, SP04C, SP04D, SP04E	SP04F, SP04B , SP050, SP05 1
澳大利亚	劲炫 (asx)	2011	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP041, SP021	
澳大利亚	劲炫 (asx)	2011	转向角传感器	√	√	√	√		√	SP03A	
澳大利亚	劲炫 (asx)	2011	4 轮驱动	√	√	√	√	√	√	SP041	
澳大利亚	劲炫 (asx)	2011	音响导航显示屏	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	劲炫 (asx)	2011	音响	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	劲炫 (asx)	2011	lin	√	√	√	√			SP038	
澳大利亚	劲炫 (asx)	2011	lin	√	√	√	√				
澳大利亚	劲炫 (asx)	2011	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮 胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP02D, SP02A, SP03F, SP010, SP016, SP017, SP00A, SP008	
澳大利亚	劲炫 (asx)	2011	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮 胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP02C, SP02D, SP030, SP016, SP017, SP002, SP00A, SP008	

澳大利亚	劲炫 (asx)	2011	空气流量传感器/空气滤清器/调平	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	劲炫 (asx)	2011	乘员感知系统	√	√	√	√	√	√	SP01C, SP01D, SP00A, SP008	
澳大利亚	劲炫 (asx)	2011	角传感器/后传感器	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	劲炫 (asx)	2012	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP035, SP01E, SP00A, SP008	SP04F, SP04B
澳大利亚	劲炫 (asx)	2012	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	√	√	SP015, SP011, SP014	
澳大利亚	劲炫 (asx)	2012	自动巡航	√	√	√	√		√		
澳大利亚	劲炫 (asx)	2012	四轮转向系统 / 电子动力转向	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	劲炫 (asx)	2012	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP03B	
澳大利亚	劲炫 (asx)	2012	srs-安全气囊	√	√	√	√		√	SP008, SP00A	SP04F, SP04B
澳大利亚	劲炫 (asx)	2012	空调	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	劲炫 (asx)	2012	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP037, SP008, SP04C, SP04D, SP04E	SP04F, SP04B, SP050, SP051
澳大利亚	劲炫 (asx)	2012	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP041, SP021	
澳大利亚	劲炫 (asx)	2012	转向角传感器	√	√	√	√		√	SP03A	
澳大利亚	劲炫 (asx)	2012	4 轮驱动	√	√	√	√	√	√	SP041	
澳大利亚	劲炫 (asx)	2012	音响导航显示屏	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	劲炫 (asx)	2012	音响	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	劲炫 (asx)	2012	lin	√	√	√	√			SP038	
澳大利亚	劲炫 (asx)	2012	lin	√	√	√	√				
澳大利亚	劲炫 (asx)	2012	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP02D, SP02A, SP03F, SP010, SP016, SP017, SP00A, SP008	
澳大利亚	劲炫 (asx)	2012	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP02C, SP02D, SP030, SP016, SP017, SP002,	
澳大利亚	劲炫 (asx)	2012	空气流量传感器/空气滤清器/调平	√	√	√	√	√	√		

澳大利亚	劲炫 (asx)	2012	乘员感知系统	√	√	√	√	√	√	SP01C, SP01D, SP00A, SP008	
澳大利亚	劲炫 (asx)	2012	角传感器/后传感器	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	劲炫 (asx)	2013	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP035, SP01E, SP00A, SP008	SP04F, SP04B
澳大利亚	劲炫 (asx)	2013	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合变速箱	√	√	√	√	√	√	SP015, SP011, SP014	
澳大利亚	劲炫 (asx)	2013	自动巡航	√	√	√	√		√		
澳大利亚	劲炫 (asx)	2013	四轮转向系统 / 电子动力转向	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	劲炫 (asx)	2013	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP03B	
澳大利亚	劲炫 (asx)	2013	srs-安全气囊	√	√	√	√		√	SP008, SP00A	SP04F, SP04B
澳大利亚	劲炫 (asx)	2013	空调	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	劲炫 (asx)	2013	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP037, SP008, SP04C, SP04D, SP04E	SP04F, SP04B, SP050, SP051
澳大利亚	劲炫 (asx)	2013	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP041, SP021	
澳大利亚	劲炫 (asx)	2013	转向角传感器	√	√	√	√		√	SP03A	
澳大利亚	劲炫 (asx)	2013	4 轮驱动	√	√	√	√	√	√	SP041	
澳大利亚	劲炫 (asx)	2013	lin	√	√	√	√			SP038	
澳大利亚	劲炫 (asx)	2013	lin	√	√	√	√				
澳大利亚	劲炫 (asx)	2013	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP02D, SP02A, SP03F, SP010, SP016, SP017, SP00A, SP008	
澳大利亚	劲炫 (asx)	2013	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP02C, SP02D, SP030, SP016, SP017, SP002, SP00A, SP008	
澳大利亚	劲炫 (asx)	2013	空气流量传感器/空气滤清器/调平	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	劲炫 (asx)	2013	乘员感知系统	√	√	√	√	√	√	SP01C, SP01D, SP00A, SP008	
澳大利亚	劲炫 (asx)	2013	角传感器/后传感器	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	劲炫 (asx)	2014	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP035, SP01E, SP00A, SP008	SP04F, SP04B

澳大利亚	劲炫 (asx)	2014	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	√	√	SP015, SP011, SP014	
澳大利亚	劲炫 (asx)	2014	自动巡航	√	√	√	√		√		
澳大利亚	劲炫 (asx)	2014	四轮转向系统 / 电子动力转向	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	劲炫 (asx)	2014	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP015, SP03B	
澳大利亚	劲炫 (asx)	2014	srs-安全气囊	√	√	√	√		√	SP008, SP00A	SP04F, SP04B
澳大利亚	劲炫 (asx)	2014	空调	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	劲炫 (asx)	2014	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP037, SP008, SP04C, SP04D, SP04E	SP04F, SP04B, SP050, SP051
澳大利亚	劲炫 (asx)	2014	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP041, SP021	
澳大利亚	劲炫 (asx)	2014	转向角传感器	√	√	√	√		√	SP03A	
澳大利亚	劲炫 (asx)	2014	4 轮驱动	√	√	√	√	√	√	SP041	
澳大利亚	劲炫 (asx)	2014	lin	√	√	√	√			SP038	
澳大利亚	劲炫 (asx)	2014	lin	√	√	√	√				
澳大利亚	劲炫 (asx)	2014	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP02D, SP02A, SP03F, SP010, SP016, SP017, SP00A, SP008	
澳大利亚	劲炫 (asx)	2014	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP02C, SP02D, SP030, SP016, SP017, SP002,	
澳大利亚	劲炫 (asx)	2014	空气流量传感器/空气滤清器/调平	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	劲炫 (asx)	2014	乘员感知系统	√	√	√	√	√	√	SP01C, SP01D, SP00A, SP008	
澳大利亚	劲炫 (asx)	2014	角传感器/后传感器	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	劲炫 (asx)	2015	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP035, SP01E, SP00A, SP008	SP04F, SP04B
澳大利亚	劲炫 (asx)	2015	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	√	√	SP039, SP015, SP011, SP014, SP006	
澳大利亚	劲炫 (asx)	2015	自动巡航	√	√	√	√		√		
澳大利亚	劲炫 (asx)	2015	四轮转向系统 / 电子动力转向	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	劲炫 (asx)	2015	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP015, SP03B	
澳大利亚	劲炫 (asx)	2015	srs-安全气囊	√	√	√	√		√	SP008, SP00A	SP04F, SP04B

澳大利亚	劲炫 (asx)	2015	空调	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	劲炫 (asx)	2015	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP037, SP008, SP04C, SP04D, SP04E	SP04F, SP04B, SP050, SP051
澳大利亚	劲炫 (asx)	2015	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP041, SP021	
澳大利亚	劲炫 (asx)	2015	转向角传感器	√	√	√	√		√	SP03A	
澳大利亚	劲炫 (asx)	2015	4 轮驱动	√	√	√	√	√	√	SP041	
澳大利亚	劲炫 (asx)	2015	lin	√	√	√	√			SP038	
澳大利亚	劲炫 (asx)	2015	lin	√	√	√	√				
澳大利亚	劲炫 (asx)	2015	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP02D, SP02A, SP03F, SP010, SP016, SP017, SP00A, SP008	
澳大利亚	劲炫 (asx)	2015	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP02C, SP02D, SP030, SP016, SP017, SP002, SP00A, SP008	
澳大利亚	劲炫 (asx)	2015	空气流量传感器/空气滤清器/调平	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	劲炫 (asx)	2015	乘员感知系统	√	√	√	√	√	√	SP01C, SP01D, SP00A, SP008	
澳大利亚	劲炫 (asx)	2015	角传感器/后传感器	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	劲炫 (asx)	2017	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP035, SP01E, SP00A, SP008	SP04F, SP04B
澳大利亚	劲炫 (asx)	2017	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合变速箱	√	√	√	√	√	√	SP039, SP015, SP011, SP014, SP006	
澳大利亚	劲炫 (asx)	2017	自动巡航	√	√	√	√		√		
澳大利亚	劲炫 (asx)	2017	四轮转向系统 / 电子动力转向	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	劲炫 (asx)	2017	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP015, SP03B	
澳大利亚	劲炫 (asx)	2017	srs-安全气囊	√	√	√	√		√	SP008, SP00A	SP04F, SP04B
澳大利亚	劲炫 (asx)	2017	空调	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	劲炫 (asx)	2017	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP037, SP008, SP04C, SP04D, SP04E	SP04F, SP04B, SP050, SP051

澳大利亚	劲炫 (asx)	2017	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP041, SP021	
澳大利亚	劲炫 (asx)	2017	转向角传感器	√	√	√	√		√	SP03A	
澳大利亚	劲炫 (asx)	2017	4 轮驱动	√	√	√	√	√	√	SP041	
澳大利亚	劲炫 (asx)	2017	lin	√	√	√	√			SP038	
澳大利亚	劲炫 (asx)	2017	lin	√	√	√	√				
澳大利亚	劲炫 (asx)	2017	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP02D, SP02A, SP03F, SP010, SP016, SP017, SP00A, SP008	
澳大利亚	劲炫 (asx)	2017	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP02C, SP02D, SP030, SP016, SP017, SP002, SP00A, SP008	
澳大利亚	劲炫 (asx)	2017	空气流量传感器/空气滤清器/调平	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	劲炫 (asx)	2017	乘员感知系统	√	√	√	√	√	√	SP01C, SP01D, SP00A, SP008	
澳大利亚	劲炫 (asx)	2017	角传感器/后传感器	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	劲炫 (asx)	2018	多点式燃油喷射	√	√	√	√		√	SP035, SP01E, SP00A, SP008	SP04F, SP04B
澳大利亚	劲炫 (asx)	2018	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	√	√	SP039, SP015, SP011, SP014, SP006	
澳大利亚	劲炫 (asx)	2018	自动巡航	√	√	√	√		√		
澳大利亚	劲炫 (asx)	2018	四轮转向系统 / 电子动力转向	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	劲炫 (asx)	2018	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP015, SP03B	
澳大利亚	劲炫 (asx)	2018	srs-安全气囊	√	√	√	√		√	SP008, SP00A	SP04F, SP04B
澳大利亚	劲炫 (asx)	2018	空调	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	劲炫 (asx)	2018	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP037, SP008, SP04C, SP04D, SP04E	SP04F, SP04B, SP050, SP051
澳大利亚	劲炫 (asx)	2018	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP041, SP021	
澳大利亚	劲炫 (asx)	2018	转向角传感器	√	√	√	√		√	SP03A	
澳大利亚	劲炫 (asx)	2018	4 轮驱动	√	√	√	√	√	√	SP041	
澳大利亚	劲炫 (asx)	2018	lin	√	√	√	√			SP038	

澳大利亚	劲炫 (asx)	2018	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP02D, SP02A, SP03F, SP010, SP016, SP017, SP00A, SP008	
澳大利亚	劲炫 (asx)	2018	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP02C, SP02D, SP030, SP016, SP017, SP002, SP00A, SP008	
澳大利亚	劲炫 (asx)	2018	空气流量传感器/空气滤清器/调平	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	劲炫 (asx)	2018	乘员感知系统	√	√	√	√	√	√	SP01C, SP01D, SP00A, SP008	
澳大利亚	劲炫 (asx)	2018	角传感器/后传感器	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	劲炫 (asx)	2019	多点式燃油喷射	√	√	√	√		√	SP035, SP01E, SP00A, SP008	
澳大利亚	劲炫 (asx)	2019	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合变速箱	√	√	√	√	√	√	SP039, SP015, SP011, SP014, SP006	
澳大利亚	劲炫 (asx)	2019	自动巡航	√	√	√	√		√		
澳大利亚	劲炫 (asx)	2019	四轮转向系统 / 电子动力转向	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	劲炫 (asx)	2019	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP015, SP03B	
澳大利亚	劲炫 (asx)	2019	srs-安全气囊	√	√	√	√		√	SP008, SP00A	SP04F, SP04B
澳大利亚	劲炫 (asx)	2019	空调	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	劲炫 (asx)	2019	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP037, SP008, SP04C, SP04D, SP04E	SP04F, SP04B, SP050, SP051
澳大利亚	劲炫 (asx)	2019	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP041, SP021	
澳大利亚	劲炫 (asx)	2019	转向角传感器	√	√	√	√		√	SP03A	
澳大利亚	劲炫 (asx)	2019	4 轮驱动	√	√	√	√	√	√	SP041	
澳大利亚	劲炫 (asx)	2019	lin	√	√	√	√			SP038	
澳大利亚	劲炫 (asx)	2019	网关	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	劲炫 (asx)	2019	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP02D, SP02A, SP03F, SP010, SP016, SP017, SP00A, SP008	

澳大利亚	劲炫 (asx)	2019	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP02C, SP02D, SP030, SP016, SP017, SP002, SP00A, SP008	
澳大利亚	劲炫 (asx)	2019	空气流量传感器/空气滤清器/调平	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	劲炫 (asx)	2019	乘员感知系统	√	√	√	√	√	√	SP01C, SP01D, SP00A, SP008	
澳大利亚	劲炫 (asx)	2019	角传感器/后传感器	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	劲炫 (asx)	2019	NULL	√	√	√	√	√	√	SP041	
澳大利亚	劲炫 (asx)	2019	NULL	√	√	√	√	√	√	SP041	
澳大利亚	劲炫 (asx)	2020	多点式燃油喷射	√	√	√	√		√	SP035, SP01E, SP00A, SP008	
澳大利亚	劲炫 (asx)	2020	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	√	√	SP039, SP015, SP011, SP014, SP006	
澳大利亚	劲炫 (asx)	2020	自动巡航	√	√	√	√		√		
澳大利亚	劲炫 (asx)	2020	四轮转向系统 / 电子动力转向	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	劲炫 (asx)	2020	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP015, SP03B	
澳大利亚	劲炫 (asx)	2020	srs-安全气囊	√	√	√	√		√	SP008, SP00A	SP04F, SP04B
澳大利亚	劲炫 (asx)	2020	空调	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	劲炫 (asx)	2020	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP037, SP008, SP04C, SP04D, SP04E	SP04F, SP04B, SP050, SP051
澳大利亚	劲炫 (asx)	2020	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP041, SP021	
澳大利亚	劲炫 (asx)	2020	转向角传感器	√	√	√	√		√		
澳大利亚	劲炫 (asx)	2020	4 轮驱动	√	√	√	√	√	√	SP041	
澳大利亚	劲炫 (asx)	2020	音响	√	√	√	√		√		
澳大利亚	劲炫 (asx)	2020	lin	√	√	√	√			SP038	
澳大利亚	劲炫 (asx)	2020	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP02D, SP02A, SP03F, SP010, SP016, SP017, SP00A, SP008	

澳大利亚	劲炫 (asx)	2020	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP02C, SP02D, SP030, SP016, SP017, SP002, SP00A, SP008	
澳大利亚	劲炫 (asx)	2020	乘员感知系统	√	√	√	√	√	√	SP01C, SP01D, SP00A, SP008	
澳大利亚	劲炫 (asx)	2020	角传感器/后传感器	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	劲炫 (asx)	2020	NULL	√	√	√	√	√	√	SP041	
澳大利亚	劲炫 (asx)	2020	NULL	√	√	√	√	√	√	SP041	
澳大利亚	劲炫 (asx)	2018	音响	√	√	√	√		√		
澳大利亚	劲炫 (asx)	2018	NULL	√	√	√	√	√	√	SP041, SP036	
澳大利亚	劲炫 (asx)	2019	音响	√	√	√	√		√		
澳大利亚	劲炫 (asx)	2019	NULL	√	√	√	√	√	√	SP041, SP036	
澳大利亚	劲炫 (asx)	2020	NULL	√	√	√	√	√	√	SP041, SP036	
澳大利亚	劲炫 (asx)	2011	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP027, SP027, SP027, SP027, SP027, SP026, SP026, SP026, SP029, SP041, SP036, SP025, SP00A, SP008	SP04F, SP04B
澳大利亚	劲炫 (asx)	2012	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP027, SP027, SP027, SP027, SP027, SP026, SP026, SP026, SP029, SP041, SP036, SP025, SP00A, SP008	SP04F, SP04B
澳大利亚	劲炫 (asx)	2013	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP027, SP027, SP027, SP027, SP027, SP026, SP026, SP026, SP029, SP012, SP036, SP041, SP025, SP00A, SP008	SP04F, SP04B

澳大利亚	i-miev电动车	2011	晶片防盗装置	√	√	√	√	√	√	SP02E, SP001, SP02D, SP018, SP02B, SP00A, SP008	
澳大利亚	i-miev电动车	2011	转向角传感器	√	√	√	√		√	SP03A	
澳大利亚	i-miev电动车	2012	晶片防盗装置	√	√	√	√	√	√	SP02E, SP001, SP02D, SP018, SP02B, SP00A, SP008	
澳大利亚	i-miev电动车	2012	四轮转向系统 / 电子动力转向	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	i-miev电动车	2012	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动 稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	i-miev电动车	2012	srs-安全气囊	√	√	√	√		√		
澳大利亚	i-miev电动车	2012	空调	√	√	√	√		√		
澳大利亚	i-miev电动车	2012	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP031, SP032, SP04C, SP04D, SP04E	SP050, SP051
澳大利亚	i-miev电动车	2012	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP041	
澳大利亚	i-miev电动车	2012	转向角传感器	√	√	√	√		√	SP03A	
澳大利亚	i-miev电动车	2012	电池管理单元	√	√	√	√	√	√	SP041, SP00E, SP007	
澳大利亚	i-miev电动车	2012	comp&htr	√	√	√	√		√		
澳大利亚	i-miev电动车	2012	ev-电子控制单元	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	i-miev电动车	2012	车载电脑	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	i-miev电动车	2012	微控制器	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	i-miev电动车	2012	电池监测单元1	√	√	√	√		√		
澳大利亚	i-miev电动车	2012	电池监测单元2	√	√	√	√		√		
澳大利亚	i-miev电动车	2012	电池监测单元3	√	√	√	√		√		
澳大利亚	i-miev电动车	2012	电池监测单元4	√	√	√	√		√		
澳大利亚	i-miev电动车	2012	电池监测单元5	√	√	√	√		√		
澳大利亚	i-miev电动车	2012	电池监测单元6	√	√	√	√		√		
澳大利亚	i-miev电动车	2012	电池监测单元7	√	√	√	√		√		
澳大利亚	i-miev电动车	2012	电池监测单元8	√	√	√	√		√		
澳大利亚	i-miev电动车	2012	电池监测单元9	√	√	√	√		√		
澳大利亚	i-miev电动车	2012	电池监测单元10	√	√	√	√		√		

澳大利亚	i-miev电动车	2012	电池监测单元11	√	√	√	√		√		
澳大利亚	i-miev电动车	2012	电池监测单元12	√	√	√	√		√		
澳大利亚	i-miev电动车	2013	晶片防盗装置	√	√	√	√	√	√	SP02E, SP001, SP02D, SP018, SP02B, SP00A, SP008	
澳大利亚	i-miev电动车	2013	四轮转向系统 / 电子动力转向	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	i-miev电动车	2013	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动 稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	i-miev电动车	2013	srs-安全气囊	√	√	√	√		√		
澳大利亚	i-miev电动车	2013	空调	√	√	√	√		√		
澳大利亚	i-miev电动车	2013	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP031, SP032, SP04C, SP04D, SP04E	SP050, SP051
澳大利亚	i-miev电动车	2013	ev/miev远程系统	√	√	√	√	√	√	SP041	
澳大利亚	i-miev电动车	2013	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP041	
澳大利亚	i-miev电动车	2013	转向角传感器	√	√	√	√		√	SP03A	
澳大利亚	i-miev电动车	2013	电池管理单元	√	√	√	√	√	√	SP041, SP00E, SP007	
澳大利亚	i-miev电动车	2013	comp&htr	√	√	√	√		√		
澳大利亚	i-miev电动车	2013	ev-电子控制单元	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	i-miev电动车	2013	车载电脑	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	i-miev电动车	2013	微控制器	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	i-miev电动车	2013	电池监测单元1	√	√	√	√		√		
澳大利亚	i-miev电动车	2013	电池监测单元2	√	√	√	√		√		
澳大利亚	i-miev电动车	2013	电池监测单元3	√	√	√	√		√		
澳大利亚	i-miev电动车	2013	电池监测单元4	√	√	√	√		√		
澳大利亚	i-miev电动车	2013	电池监测单元5	√	√	√	√		√		
澳大利亚	i-miev电动车	2013	电池监测单元6	√	√	√	√		√		
澳大利亚	i-miev电动车	2013	电池监测单元7	√	√	√	√		√		
澳大利亚	i-miev电动车	2013	电池监测单元8	√	√	√	√		√		
澳大利亚	i-miev电动车	2013	电池监测单元9	√	√	√	√		√		
澳大利亚	i-miev电动车	2013	电池监测单元10	√	√	√	√		√		

澳大利亚	i-miev电动车	2013	电池监测单元11	√	√	√	√		√		
澳大利亚	i-miev电动车	2013	电池监测单元12	√	√	√	√		√		
澳大利亚	mirage (a0#)	2014	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP01B, SP035, SP01E, SP042, SP03E, SP00A, SP008	SP04F, SP04B
澳大利亚	mirage (a0#)	2014	四轮转向系统 / 电子动力转向	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	mirage (a0#)	2014	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动 稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP015, SP03B	
澳大利亚	mirage (a0#)	2014	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	mirage (a0#)	2014	空调	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	mirage (a0#)	2014	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP008, SP00A, SP04C, SP04D, SP04E	SP04F, SP04B , SP050, SP05 1
澳大利亚	mirage (a0#)	2014	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙	√	√	√	√	√	√	SP010, SP033, SP00A, SP008	
澳大利亚	mirage (a0#)	2014	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙	√	√	√	√	√	√	SP031, SP032, SP02C, SP02D, SP016, SP017, SP002, SP00A, SP008	
澳大利亚	mirage (a0#)	2014	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP041	
澳大利亚	mirage (a0#)	2014	转向角传感器	√	√	√	√		√	SP03A	
澳大利亚	mirage (a0#)	2014	lin	√	√	√	√			SP038	
澳大利亚	mirage (a0#)	2014	乘员感知系统	√	√	√	√	√	√	SP01C, SP01D, SP00A, SP008	
澳大利亚	mirage (a0#)	2015	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP01B, SP035, SP01E, SP042, SP03E, SP00A, SP008	SP04F, SP04B
澳大利亚	mirage (a0#)	2015	四轮转向系统 / 电子动力转向	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	mirage (a0#)	2015	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动 稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP015, SP03B	
澳大利亚	mirage (a0#)	2015	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	mirage (a0#)	2015	空调	√	√	√	√	√	√		

澳大利亚	mirage (a0#)	2015	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP008, SP00A, SP04C, SP04D, SP04E	SP04F, SP04B, SP050, SP051
澳大利亚	mirage (a0#)	2015	无钥匙操作系统/乘员感知系统/发动机防盗锁止系统/无钥匙	√	√	√	√		√		
澳大利亚	mirage (a0#)	2015	无钥匙操作系统/乘员感知系统/发动机防盗锁止系统/无钥匙	√	√	√	√		√		
澳大利亚	mirage (a0#)	2015	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP041	
澳大利亚	mirage (a0#)	2015	转向角传感器	√	√	√	√		√	SP03A	
澳大利亚	mirage (a0#)	2015	lin	√	√	√	√			SP038	
澳大利亚	mirage (a0#)	2016	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP01B, SP035, SP01E, SP042, SP03E, SP00A, SP008	SP04F, SP04B
澳大利亚	mirage (a0#)	2016	四轮转向系统 / 电子动力转向	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	mirage (a0#)	2016	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP015, SP03B	
澳大利亚	mirage (a0#)	2016	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	mirage (a0#)	2016	空调	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	mirage (a0#)	2016	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP008, SP00A, SP04C, SP04D, SP04E	SP04F, SP04B, SP050, SP051
澳大利亚	mirage (a0#)	2016	无钥匙操作系统/乘员感知系统/发动机防盗锁止系统/无钥匙	√	√	√	√		√		
澳大利亚	mirage (a0#)	2016	无钥匙操作系统/乘员感知系统/发动机防盗锁止系统/无钥匙	√	√	√	√		√		
澳大利亚	mirage (a0#)	2016	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP041	
澳大利亚	mirage (a0#)	2016	转向角传感器	√	√	√	√		√	SP03A	
澳大利亚	mirage (a0#)	2016	lin	√	√	√	√			SP038	
澳大利亚	mirage (a0#)	2017	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP01B, SP035, SP01E, SP042, SP03E, SP00A, SP008	SP04F, SP04B
澳大利亚	mirage (a0#)	2017	四轮转向系统 / 电子动力转向	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	mirage (a0#)	2017	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP015, SP03B	
澳大利亚	mirage (a0#)	2017	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		

澳大利亚	mirage (a0#)	2017	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP008, SP00A, SP04C, SP04D, SP04E	SP04F, SP04B, SP050, SP051
澳大利亚	mirage (a0#)	2017	无钥匙操作系统/乘员感知系统/发动机防盗锁止系统/无钥匙	√	√	√	√		√		
澳大利亚	mirage (a0#)	2017	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP041	
澳大利亚	mirage (a0#)	2017	转向角传感器	√	√	√	√		√	SP03A	
澳大利亚	mirage (a0#)	2018	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP01B, SP035, SP01E, SP042, SP03E, SP00A, SP008	SP04F, SP04B
澳大利亚	mirage (a0#)	2018	四轮转向系统 / 电子动力转向	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	mirage (a0#)	2018	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP015, SP03B	
澳大利亚	mirage (a0#)	2018	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	mirage (a0#)	2018	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP008, SP00A, SP04C, SP04D, SP04E	SP04F, SP04B, SP050, SP051
澳大利亚	mirage (a0#)	2018	无钥匙操作系统/乘员感知系统/发动机防盗锁止系统/无钥匙	√	√	√	√		√		
澳大利亚	mirage (a0#)	2018	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP041	
澳大利亚	mirage (a0#)	2018	转向角传感器	√	√	√	√		√	SP03A	
澳大利亚	mirage (a0#)	2019	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP01B, SP035, SP01E, SP042, SP03E, SP00A, SP008	SP04F, SP04B
澳大利亚	mirage (a0#)	2019	四轮转向系统 / 电子动力转向	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	mirage (a0#)	2019	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP015, SP03B	
澳大利亚	mirage (a0#)	2019	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	mirage (a0#)	2019	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP008, SP00A, SP04C, SP04D, SP04E	SP04F, SP04B, SP050, SP051

澳大利亚	mirage (a0#)	2021	转向角传感器	√	√	√	√		√	SP03A	
澳大利亚	mirage (a0#)	2021	NULL	√	√	√	√	√	√	SP041, SP036	
澳大利亚	mirage (a0#)	2014	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	√	√	SP039, SP015, SP011, SP03B, SP014	
澳大利亚	mirage (a0#)	2015	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	√	√	SP039, SP015, SP011, SP03B, SP014	
澳大利亚	mirage (a0#)	2016	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	√	√	SP039, SP015, SP011, SP03B, SP014	
澳大利亚	mirage (a0#)	2017	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	√	√	SP039, SP015, SP011, SP03B, SP014	
澳大利亚	mirage (a0#)	2017	空调	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	mirage (a0#)	2017	无钥匙操作系统/乘员感知系统/发动机防盗锁止系统/无钥匙	√	√	√	√		√		
澳大利亚	mirage (a0#)	2017	lin	√	√	√	√			SP038	
澳大利亚	mirage (a0#)	2018	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	√	√	SP039, SP015, SP011, SP03B, SP014	
澳大利亚	mirage (a0#)	2018	空调	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	mirage (a0#)	2018	无钥匙操作系统/乘员感知系统/发动机防盗锁止系统/无钥匙	√	√	√	√		√		
澳大利亚	mirage (a0#)	2018	lin	√	√	√	√			SP038	
澳大利亚	mirage (a0#)	2019	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	√	√	SP039, SP015, SP011, SP03B, SP014	
澳大利亚	mirage (a0#)	2019	空调	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	mirage (a0#)	2019	无钥匙操作系统/乘员感知系统/发动机防盗锁止系统/无钥匙	√	√	√	√		√		
澳大利亚	mirage (a0#)	2019	lin	√	√	√	√			SP038	

澳大利亚	mirage (a0#)	2020	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	√	√	SP039, SP015, SP011, SP03B, SP014	
澳大利亚	mirage (a0#)	2020	空调	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	mirage (a0#)	2020	无钥匙操作系统/乘员感知系统/发动机防盗锁止系统/无钥匙	√	√	√	√		√		
澳大利亚	mirage (a0#)	2020	lin	√	√	√	√			SP038	
澳大利亚	mirage (a0#)	2021	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	√	√	SP039, SP015, SP011, SP03B, SP014	
澳大利亚	mirage (a0#)	2021	空调	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	欧蓝德 (gf#)	2013	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP027, SP027, SP027, SP027, SP026, SP026, SP026, SP029, SP041, SP036, SP025, SP00A, SP008	SP04F, SP04B
澳大利亚	欧蓝德 (gf#)	2013	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	√	√	SP015	
澳大利亚	欧蓝德 (gf#)	2013	四轮转向系统 / 电子动力转向	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	欧蓝德 (gf#)	2013	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP015, SP03B	
澳大利亚	欧蓝德 (gf#)	2013	srs-安全气囊	√	√	√	√		√	SP008, SP00A	SP04F, SP04B
澳大利亚	欧蓝德 (gf#)	2013	空调	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	欧蓝德 (gf#)	2013	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP022, SP023, SP008, SP00A, SP04C, SP04D, SP04E	SP04F, SP04B, SP050, SP051
澳大利亚	欧蓝德 (gf#)	2013	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙	√	√	√	√	√	√	SP010, SP033, SP00A, SP008	
澳大利亚	欧蓝德 (gf#)	2013	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙	√	√	√	√	√	√	SP02C, SP02D, SP030, SP016, SP017, SP002, SP00A, SP008	
澳大利亚	欧蓝德 (gf#)	2013	自适应巡航控制/前方碰撞预防辅助制动	√	√	√	√	√		SP039, SP036	
澳大利亚	欧蓝德 (gf#)	2013	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP041	
澳大利亚	欧蓝德 (gf#)	2013	转向角传感器	√	√	√	√		√	SP03A	

澳大利亚	欧蓝德 (gf#)	2014	转向角传感器	√	√	√	√		√	SP03A	
澳大利亚	欧蓝德 (gf#)	2014	音响导航显示屏	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	欧蓝德 (gf#)	2014	音响	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	欧蓝德 (gf#)	2014	lin	√	√	√	√			SP038	
澳大利亚	欧蓝德 (gf#)	2014	动力门	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	欧蓝德 (gf#)	2014	全轮控制系统	√	√	√	√	√	√	SP039, SP041	
澳大利亚	欧蓝德 (gf#)	2014	乘员感知系统	√	√	√	√	√	√	SP01C, SP01D, SP00A, SP008	
澳大利亚	欧蓝德 (gf#)	2014	角传感器/后传感器	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	欧蓝德 (gf#)	2016	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP027, SP027, SP027, SP027, SP027, SP026, SP026, SP026, SP029, SP012, SP036, SP041, SP025, SP00A, SP008	SP04F, SP04B
澳大利亚	欧蓝德 (gf#)	2016	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合变速箱	√	√	√	√	√	√	SP015	
澳大利亚	欧蓝德 (gf#)	2016	四轮转向系统 / 电子动力转向	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	欧蓝德 (gf#)	2016	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP015, SP03B	
澳大利亚	欧蓝德 (gf#)	2016	srs-安全气囊	√	√	√	√		√	SP008, SP00A	SP04F, SP04B
澳大利亚	欧蓝德 (gf#)	2016	空调	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	欧蓝德 (gf#)	2016	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP022, SP023, SP008, SP00A, SP04C, SP04D, SP04E	SP04F, SP04B , SP050, SP05 1
澳大利亚	欧蓝德 (gf#)	2016	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙	√	√	√	√	√	√	SP010, SP033, SP00A, SP008	
澳大利亚	欧蓝德 (gf#)	2016	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙	√	√	√	√	√	√	SP02C, SP02D, SP030, SP016, SP017, SP002, SP00A, SP008	
澳大利亚	欧蓝德 (gf#)	2016	自适应巡航控制/前方碰撞预防辅助制动	√	√	√	√	√		SP039, SP036	

澳大利亚	欧蓝德(gf#)	2016	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP041	
澳大利亚	欧蓝德(gf#)	2016	转向角传感器	√	√	√	√		√	SP03A	
澳大利亚	欧蓝德(gf#)	2016	音响导航显示屏	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	欧蓝德(gf#)	2016	音响	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	欧蓝德(gf#)	2016	lin	√	√	√	√			SP038	
澳大利亚	欧蓝德(gf#)	2016	动力门	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	欧蓝德(gf#)	2016	全轮控制系统	√	√	√	√	√	√	SP039, SP041	
澳大利亚	欧蓝德(gf#)	2016	乘员感知系统	√	√	√	√	√	√	SP01C, SP01D, SP00A, SP008	
澳大利亚	欧蓝德(gf#)	2016	角传感器/后传感器	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	欧蓝德(gf#)	2017	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP027, SP027, SP027, SP027, SP027, SP026, SP026, SP026, SP029, SP012, SP036, SP041, SP025, SP00A, SP008	SP04F, SP04B
澳大利亚	欧蓝德(gf#)	2017	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器 变速箱	√	√	√	√	√	√	SP015	
澳大利亚	欧蓝德(gf#)	2017	四轮转向系统 / 电子动力转向	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	欧蓝德(gf#)	2017	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动 稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP015, SP03B	
澳大利亚	欧蓝德(gf#)	2017	srs-安全气囊	√	√	√	√		√	SP008, SP00A	SP04F, SP04B
澳大利亚	欧蓝德(gf#)	2017	空调	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	欧蓝德(gf#)	2017	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP022, SP023, SP008, SP00A, SP04C, SP04D, SP04E	SP04F, SP04B , SP050, SP05 1
澳大利亚	欧蓝德(gf#)	2017	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙	√	√	√	√	√	√	SP010, SP033, SP00A, SP008	
澳大利亚	欧蓝德(gf#)	2017	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙	√	√	√	√	√	√	SP02C, SP02D, SP030, SP016, SP017, SP002, SP00A, SP008	

澳大利亚	欧蓝德 (gf#)	2017	自适应巡航控制/前方碰撞预防辅助制动系统	√	√	√	√	√		SP039, SP036	
澳大利亚	欧蓝德 (gf#)	2017	电子驻车制动器	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	欧蓝德 (gf#)	2017	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP041	
澳大利亚	欧蓝德 (gf#)	2017	转向角传感器	√	√	√	√		√	SP03A	
澳大利亚	欧蓝德 (gf#)	2017	音响导航显示屏	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	欧蓝德 (gf#)	2017	音响	√	√	√	√		√		
澳大利亚	欧蓝德 (gf#)	2017	多功能全景监控器	√	√	√	√		√	SP047, SP005, SP025	
澳大利亚	欧蓝德 (gf#)	2017	拐角传感器/声纳	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	欧蓝德 (gf#)	2017	lin	√	√	√	√			SP038	
澳大利亚	欧蓝德 (gf#)	2017	网关	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	欧蓝德 (gf#)	2017	动力门	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	欧蓝德 (gf#)	2017	全轮控制系统	√	√	√	√	√	√	SP039, SP041	
澳大利亚	欧蓝德 (gf#)	2017	乘员感知系统	√	√	√	√	√	√	SP01C, SP01D, SP00A, SP008	
澳大利亚	欧蓝德 (gf#)	2017	NULL	√	√	√	√	√	√	SP041, SP036	
澳大利亚	欧蓝德 (gf#)	2017	NULL	√	√	√	√	√	√	SP041	
澳大利亚	欧蓝德 (gf#)	2017	NULL	√	√	√	√	√	√	SP041	
澳大利亚	欧蓝德 (gf#)	2018	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP027, SP027, SP027, SP027, SP027, SP026, SP026, SP026, SP029, SP012, SP036, SP041, SP025, SP00A, SP008	SP04F, SP04B
澳大利亚	欧蓝德 (gf#)	2018	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合变速箱	√	√	√	√	√	√	SP015	
澳大利亚	欧蓝德 (gf#)	2018	四轮转向系统 / 电子动力转向	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	欧蓝德 (gf#)	2018	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP015, SP03B	
澳大利亚	欧蓝德 (gf#)	2018	srs-安全气囊	√	√	√	√		√	SP008, SP00A	SP04F, SP04B

澳大利亚	欧蓝德 (gf#)	2018	空调	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	欧蓝德 (gf#)	2018	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP022, SP023, SP008, SP00A, SP04C, SP04D, SP04E	SP04F, SP04B , SP050, SP05 1
澳大利亚	欧蓝德 (gf#)	2018	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙	√	√	√	√	√	√	SP010, SP033, SP00A, SP008	
澳大利亚	欧蓝德 (gf#)	2018	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙	√	√	√	√	√	√	SP02C, SP02D, SP030, SP016, SP017, SP002, SP00A, SP008	
澳大利亚	欧蓝德 (gf#)	2018	自适应巡航控制/前方碰撞预防辅助制动	√	√	√	√	√		SP039, SP036	
澳大利亚	欧蓝德 (gf#)	2018	电子驻车制动器	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	欧蓝德 (gf#)	2018	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP041	
澳大利亚	欧蓝德 (gf#)	2018	转向角传感器	√	√	√	√		√	SP03A	
澳大利亚	欧蓝德 (gf#)	2018	音响导航显示屏	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	欧蓝德 (gf#)	2018	音响	√	√	√	√		√		
澳大利亚	欧蓝德 (gf#)	2018	多功能全景监控器	√	√	√	√		√	SP047, SP005, SP025	
澳大利亚	欧蓝德 (gf#)	2018	拐角传感器/声纳	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	欧蓝德 (gf#)	2018	lin	√	√	√	√			SP038	
澳大利亚	欧蓝德 (gf#)	2018	网关	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	欧蓝德 (gf#)	2018	动力门	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	欧蓝德 (gf#)	2018	全轮控制系统	√	√	√	√	√	√	SP039, SP041	
澳大利亚	欧蓝德 (gf#)	2018	乘员感知系统	√	√	√	√	√	√	SP01C, SP01D, SP00A, SP008	
澳大利亚	欧蓝德 (gf#)	2018	NULL	√	√	√	√	√	√	SP041, SP036	
澳大利亚	欧蓝德 (gf#)	2018	NULL	√	√	√	√	√	√	SP041	
澳大利亚	欧蓝德 (gf#)	2018	NULL	√	√	√	√	√	√	SP041	

澳大利亚	欧蓝德 (gf#)	2019	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP027, SP027, SP027, SP027, SP026, SP026, SP029, SP012, SP036, SP041, SP025, SP00A, SP008	
澳大利亚	欧蓝德 (gf#)	2019	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合变速箱	√	√	√	√	√	√	SP015	
澳大利亚	欧蓝德 (gf#)	2019	四轮转向系统 / 电子动力转向	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	欧蓝德 (gf#)	2019	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP015, SP03B	
澳大利亚	欧蓝德 (gf#)	2019	srs-安全气囊	√	√	√	√		√	SP008, SP00A	SP04F, SP04B
澳大利亚	欧蓝德 (gf#)	2019	空调	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	欧蓝德 (gf#)	2019	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP022, SP023, SP008, SP00A, SP04C, SP04D, SP04E	SP04F, SP04B, SP050, SP051
澳大利亚	欧蓝德 (gf#)	2019	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙	√	√	√	√	√	√	SP010, SP033, SP00A, SP008	
澳大利亚	欧蓝德 (gf#)	2019	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙	√	√	√	√	√	√	SP02C, SP02D, SP030, SP016, SP017, SP002, SP00A, SP008	
澳大利亚	欧蓝德 (gf#)	2019	自适应巡航控制/前方碰撞预防辅助制动	√	√	√	√	√		SP039, SP036	
澳大利亚	欧蓝德 (gf#)	2019	电子驻车制动器	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	欧蓝德 (gf#)	2019	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP041	
澳大利亚	欧蓝德 (gf#)	2019	转向角传感器	√	√	√	√		√	SP03A	
澳大利亚	欧蓝德 (gf#)	2019	音响导航显示屏	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	欧蓝德 (gf#)	2019	音响	√	√	√	√		√		
澳大利亚	欧蓝德 (gf#)	2019	多功能全景监控器	√	√	√	√		√	SP047, SP005, SP025	
澳大利亚	欧蓝德 (gf#)	2019	拐角传感器/声纳	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	欧蓝德 (gf#)	2019	lin	√	√	√	√			SP038	

澳大利亚	欧蓝德 (gf#)	2020	转向角传感器	√	√	√	√		√	SP03A	
澳大利亚	欧蓝德 (gf#)	2020	音响	√	√	√	√		√		
澳大利亚	欧蓝德 (gf#)	2020	多功能全景监控器	√	√	√	√		√	SP047, SP005, SP025	
澳大利亚	欧蓝德 (gf#)	2020	拐角传感器/声纳	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	欧蓝德 (gf#)	2020	lin	√	√	√	√			SP038	
澳大利亚	欧蓝德 (gf#)	2020	网关	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	欧蓝德 (gf#)	2020	动力门	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	欧蓝德 (gf#)	2020	全轮控制系统	√	√	√	√	√	√	SP039, SP041	
澳大利亚	欧蓝德 (gf#)	2020	乘员感知系统	√	√	√	√	√	√	SP01C, SP01D, SP00A, SP008	
澳大利亚	欧蓝德 (gf#)	2020	NULL	√	√	√	√	√	√	SP041, SP036	
澳大利亚	欧蓝德 (gf#)	2020	NULL	√	√	√	√	√	√	SP041	
澳大利亚	欧蓝德 (gf#)	2020	NULL	√	√	√	√	√	√	SP041	
澳大利亚	欧蓝德 (gf#)	2013	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP035, SP01E, SP00A, SP008	SP04F, SP04B
澳大利亚	欧蓝德 (gf#)	2013	自动巡航	√	√	√	√		√		
澳大利亚	欧蓝德 (gf#)	2014	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP035, SP01E, SP00A, SP008	SP04F, SP04B
澳大利亚	欧蓝德 (gf#)	2014	自动巡航	√	√	√	√		√		
澳大利亚	欧蓝德 (gf#)	2016	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP035, SP01E, SP00A, SP008	SP04F, SP04B
澳大利亚	欧蓝德 (gf#)	2016	自动巡航	√	√	√	√		√		
澳大利亚	欧蓝德 (gf#)	2017	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP035, SP01E, SP00A, SP008	SP04F, SP04B
澳大利亚	欧蓝德 (gf#)	2017	自动巡航	√	√	√	√		√		
澳大利亚	欧蓝德 (gf#)	2018	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP035, SP01E, SP00A, SP008	SP04F, SP04B
澳大利亚	欧蓝德 (gf#)	2018	自动巡航	√	√	√	√		√		
澳大利亚	欧蓝德 (gf#)	2019	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP035, SP01E, SP00A, SP008	
澳大利亚	欧蓝德 (gf#)	2019	自动巡航	√	√	√	√		√		
澳大利亚	欧蓝德 (gf#)	2020	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP035, SP01E, SP00A, SP008	
澳大利亚	欧蓝德 (gf#)	2020	自动巡航	√	√	√	√		√		

澳大利亚	欧蓝德 (gf#)	2013	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	√	√	SP015, SP011, SP014	
澳大利亚	欧蓝德 (gf#)	2014	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	√	√	SP015, SP011, SP014	
澳大利亚	欧蓝德 (gf#)	2016	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	√	√	SP039, SP015, SP011, SP014, SP006	
澳大利亚	欧蓝德 (gf#)	2017	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	√	√	SP039, SP015, SP011, SP014, SP006	
澳大利亚	欧蓝德 (gf#)	2018	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	√	√	SP039, SP015, SP011, SP014, SP006	
澳大利亚	欧蓝德 (gf#)	2019	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	√	√	SP039, SP015, SP011, SP014, SP006	
澳大利亚	欧蓝德 (gf#)	2020	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	√	√	SP039, SP015, SP011, SP014, SP006	
澳大利亚	i-miev电动车	2013	dc/dc 转换器	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	i-miev电动车	2015	晶片防盗装置	√	√	√	√	√	√	SP02E, SP001, SP02D, SP018, SP02B, SP00A, SP008	
澳大利亚	i-miev电动车	2015	四轮转向系统 / 电子动力转向	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	i-miev电动车	2015	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	i-miev电动车	2015	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	i-miev电动车	2015	空调	√	√	√	√		√		
澳大利亚	i-miev电动车	2015	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP031, SP032, SP04C, SP04D, SP04E	SP050, SP051
澳大利亚	i-miev电动车	2015	ev/miev远程系统	√	√	√	√	√	√	SP041	
澳大利亚	i-miev电动车	2015	dc/dc 转换器	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	i-miev电动车	2015	轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP044, SP043	
澳大利亚	i-miev电动车	2015	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP041	
澳大利亚	i-miev电动车	2015	转向角传感器	√	√	√	√		√	SP03A	
澳大利亚	i-miev电动车	2015	电池管理单元	√	√	√	√	√	√	SP041, SP00E, SP007	

澳大利亚	i-miev电动车	2015	comp&htr	√	√	√	√		√		
澳大利亚	i-miev电动车	2015	ev-电子控制单元	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	i-miev电动车	2015	车载电脑	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	i-miev电动车	2015	微控制器	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	i-miev电动车	2015	电池监测单元1	√	√	√	√		√		
澳大利亚	i-miev电动车	2015	电池监测单元2	√	√	√	√		√		
澳大利亚	i-miev电动车	2015	电池监测单元3	√	√	√	√		√		
澳大利亚	i-miev电动车	2015	电池监测单元4	√	√	√	√		√		
澳大利亚	i-miev电动车	2015	电池监测单元5	√	√	√	√		√		
澳大利亚	i-miev电动车	2015	电池监测单元6	√	√	√	√		√		
澳大利亚	i-miev电动车	2015	电池监测单元7	√	√	√	√		√		
澳大利亚	i-miev电动车	2015	电池监测单元8	√	√	√	√		√		
澳大利亚	i-miev电动车	2015	电池监测单元9	√	√	√	√		√		
澳大利亚	i-miev电动车	2015	电池监测单元10	√	√	√	√		√		
澳大利亚	i-miev电动车	2015	电池监测单元11	√	√	√	√		√		
澳大利亚	i-miev电动车	2015	电池监测单元12	√	√	√	√		√		
澳大利亚	欧蓝德-插电式混合动力车	2014	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP035, SP01E, SP00A, SP008	SP04F, SP04B
澳大利亚	欧蓝德-插电式混合动力车	2014	四轮转向系统 / 电子动力转向	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	欧蓝德-插电式混合动力车	2014	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP015, SP03B	
澳大利亚	欧蓝德-插电式混合动力车	2014	srs-安全气囊	√	√	√	√		√	SP008, SP00A	SP04F, SP04B
澳大利亚	欧蓝德-插电式混合动力车	2014	空调	√	√	√	√	√	√	SP039, SP013	
澳大利亚	欧蓝德-插电式混合动力车	2014	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP022, SP023, SP008, SP00A, SP04C, SP04D, SP04E	SP04F, SP04B, SP050, SP051
澳大利亚	欧蓝德-插电式混合动力车	2014	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙	√	√	√	√	√	√	SP010, SP033, SP00A, SP008	
澳大利亚	欧蓝德-插电式混合动力车	2014	ev/miev远程系统	√	√	√	√		√		
澳大利亚	欧蓝德-插电式混合动力车	2014	压缩机	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	欧蓝德-插电式混合动力车	2014	自适应巡航控制/前方碰撞预防辅助制动	√	√	√	√	√		SP039, SP036	
澳大利亚	欧蓝德-插电式混合动力车	2014	驻车锁	√	√	√	√		√		

澳大利亚	欧蓝德-插电式混合动力车	2014	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP041	
澳大利亚	欧蓝德-插电式混合动力车	2014	转向角传感器	√	√	√	√		√	SP03A	
澳大利亚	欧蓝德-插电式混合动力车	2014	插电式混合动力车	√	√	√	√	√	√	SP041, SP025, SP008, SP00A	SP04F, SP04B, SP050, SP05
澳大利亚	欧蓝德-插电式混合动力车	2014	音响导航显示屏	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	欧蓝德-插电式混合动力车	2014	音响	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	欧蓝德-插电式混合动力车	2014	lin	√	√	√	√			SP038	
澳大利亚	欧蓝德-插电式混合动力车	2014	动力门	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	欧蓝德-插电式混合动力车	2014	车载充电器	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	欧蓝德-插电式混合动力车	2014	电池管理单元	√	√	√	√	√	√	SP047, SP039, SP041, SP00E, SP007, SP00F	
澳大利亚	欧蓝德-插电式混合动力车	2014	前-微控制器	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	欧蓝德-插电式混合动力车	2014	后-微控制器	√	√	√	√	√	√	SP00A, SP008	
澳大利亚	欧蓝德-插电式混合动力车	2014	发电机控制装置	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	欧蓝德-插电式混合动力车	2014	乘员感知系统	√	√	√	√	√	√	SP01C, SP01D, SP00A, SP008	
澳大利亚	欧蓝德-插电式混合动力车	2014	角传感器/后传感器	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	欧蓝德-插电式混合动力车	2014	电池监测单元1	√	√	√	√		√	SP039	
澳大利亚	欧蓝德-插电式混合动力车	2014	电池监测单元2	√	√	√	√		√	SP039	
澳大利亚	欧蓝德-插电式混合动力车	2014	电池监测单元3	√	√	√	√		√	SP039	
澳大利亚	欧蓝德-插电式混合动力车	2014	电池监测单元4	√	√	√	√		√	SP039	
澳大利亚	欧蓝德-插电式混合动力车	2014	电池监测单元5	√	√	√	√		√	SP039	
澳大利亚	欧蓝德-插电式混合动力车	2014	电池监测单元7	√	√	√	√		√	SP039	
澳大利亚	欧蓝德-插电式混合动力车	2014	电池监测单元8	√	√	√	√		√	SP039	
澳大利亚	欧蓝德-插电式混合动力车	2014	电池监测单元9	√	√	√	√		√	SP039	
澳大利亚	欧蓝德-插电式混合动力车	2014	电池监测单元10	√	√	√	√		√	SP039	
澳大利亚	欧蓝德-插电式混合动力车	2014	电池监测单元11	√	√	√	√		√	SP039	
澳大利亚	欧蓝德-插电式混合动力车	2016	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP035, SP01E, SP00A, SP008	SP04F, SP04B
澳大利亚	欧蓝德-插电式混合动力车	2016	四轮转向系统 / 电子动力转向	√	√	√	√	√	√		

澳大利亚	欧蓝德-插电式混合动力车	2016	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP015, SP03B	
澳大利亚	欧蓝德-插电式混合动力车	2016	srs-安全气囊	√	√	√	√		√	SP008, SP00A	SP04F, SP04B
澳大利亚	欧蓝德-插电式混合动力车	2016	空调	√	√	√	√	√	√	SP039, SP013	
澳大利亚	欧蓝德-插电式混合动力车	2016	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP022, SP023, SP008, SP00A, SP04C, SP04D,	SP04F, SP04B, SP050, SP051
澳大利亚	欧蓝德-插电式混合动力车	2016	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙	√	√	√	√	√	√	SP010, SP033, SP00A, SP008	
澳大利亚	欧蓝德-插电式混合动力车	2016	ev/miev远程系统	√	√	√	√		√		
澳大利亚	欧蓝德-插电式混合动力车	2016	压缩机	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	欧蓝德-插电式混合动力车	2016	自适应巡航控制/前方碰撞预防辅助制动	√	√	√	√	√		SP039, SP036	
澳大利亚	欧蓝德-插电式混合动力车	2016	驻车锁	√	√	√	√		√		
澳大利亚	欧蓝德-插电式混合动力车	2016	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP041	
澳大利亚	欧蓝德-插电式混合动力车	2016	转向角传感器	√	√	√	√		√	SP03A	
澳大利亚	欧蓝德-插电式混合动力车	2016	插电式混合动力车	√	√	√	√	√	√	SP041, SP025, SP008, SP00A	SP04F, SP04B, SP050, SP05
澳大利亚	欧蓝德-插电式混合动力车	2016	音响导航显示屏	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	欧蓝德-插电式混合动力车	2016	音响	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	欧蓝德-插电式混合动力车	2016	多功能全景监控器	√	√	√	√		√	SP047, SP005, SP025	
澳大利亚	欧蓝德-插电式混合动力车	2016	拐角传感器/声纳	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	欧蓝德-插电式混合动力车	2016	lin	√	√	√	√			SP038	
澳大利亚	欧蓝德-插电式混合动力车	2016	动力门	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	欧蓝德-插电式混合动力车	2016	车载充电器	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	欧蓝德-插电式混合动力车	2016	电池管理单元	√	√	√	√	√	√	SP047, SP039, SP041, SP00E, SP007, SP00F	
澳大利亚	欧蓝德-插电式混合动力车	2016	前-微控制器	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	欧蓝德-插电式混合动力车	2016	后-微控制器	√	√	√	√	√	√	SP00A, SP008	
澳大利亚	欧蓝德-插电式混合动力车	2016	发电机控制装置	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	欧蓝德-插电式混合动力车	2016	乘员感知系统	√	√	√	√	√	√	SP01C, SP01D, SP00A, SP008	

澳大利亚	欧蓝德-插电式混合动力车	2016	电池监测单元1	√	√	√	√		√	SP039	
澳大利亚	欧蓝德-插电式混合动力车	2016	电池监测单元2	√	√	√	√		√	SP039	
澳大利亚	欧蓝德-插电式混合动力车	2016	电池监测单元3	√	√	√	√		√	SP039	
澳大利亚	欧蓝德-插电式混合动力车	2016	电池监测单元4	√	√	√	√		√	SP039	
澳大利亚	欧蓝德-插电式混合动力车	2016	电池监测单元5	√	√	√	√		√	SP039	
澳大利亚	欧蓝德-插电式混合动力车	2016	电池监测单元7	√	√	√	√		√	SP039	
澳大利亚	欧蓝德-插电式混合动力车	2016	电池监测单元8	√	√	√	√		√	SP039	
澳大利亚	欧蓝德-插电式混合动力车	2016	电池监测单元9	√	√	√	√		√	SP039	
澳大利亚	欧蓝德-插电式混合动力车	2016	电池监测单元10	√	√	√	√		√	SP039	
澳大利亚	欧蓝德-插电式混合动力车	2016	电池监测单元11	√	√	√	√		√	SP039	
澳大利亚	欧蓝德-插电式混合动力车	2017	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP035, SP01E, SP00A, SP008	SP04F, SP04B
澳大利亚	欧蓝德-插电式混合动力车	2017	四轮转向系统 / 电子动力转向	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	欧蓝德-插电式混合动力车	2017	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP015, SP03B	
澳大利亚	欧蓝德-插电式混合动力车	2017	srs-安全气囊	√	√	√	√		√	SP008, SP00A	SP04F, SP04B
澳大利亚	欧蓝德-插电式混合动力车	2017	空调	√	√	√	√	√	√	SP039, SP013	
澳大利亚	欧蓝德-插电式混合动力车	2017	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP022, SP023, SP008, SP00A, SP04C, SP04D, SP04E	SP04F, SP04B, SP050, SP051
澳大利亚	欧蓝德-插电式混合动力车	2017	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙	√	√	√	√	√	√	SP010, SP033, SP00A, SP008	
澳大利亚	欧蓝德-插电式混合动力车	2017	ev/miev远程系统	√	√	√	√		√		
澳大利亚	欧蓝德-插电式混合动力车	2017	压缩机	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	欧蓝德-插电式混合动力车	2017	自适应巡航控制/前方碰撞预防辅助制动	√	√	√	√	√		SP039, SP036	
澳大利亚	欧蓝德-插电式混合动力车	2017	驻车锁	√	√	√	√		√		
澳大利亚	欧蓝德-插电式混合动力车	2017	电子驻车制动器	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	欧蓝德-插电式混合动力车	2017	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP041	
澳大利亚	欧蓝德-插电式混合动力车	2017	转向角传感器	√	√	√	√		√	SP03A	

澳大利亚	欧蓝德-插电式混合动力车	2017	插电式混合动力车	√	√	√	√	√	√	SP041, SP025, SP008, SP00A	SP04F, SP04B, SP050, SP05
澳大利亚	欧蓝德-插电式混合动力车	2017	电子加热器	√	√	√	√	√	√	SP041	
澳大利亚	欧蓝德-插电式混合动力车	2017	音响导航显示屏	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	欧蓝德-插电式混合动力车	2017	音响	√	√	√	√		√		
澳大利亚	欧蓝德-插电式混合动力车	2017	多功能全景监控器	√	√	√	√		√	SP047, SP005, SP025	
澳大利亚	欧蓝德-插电式混合动力车	2017	拐角传感器/声纳	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	欧蓝德-插电式混合动力车	2017	lin	√	√	√	√			SP038	
澳大利亚	欧蓝德-插电式混合动力车	2017	网关	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	欧蓝德-插电式混合动力车	2017	动力门	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	欧蓝德-插电式混合动力车	2017	车载充电器	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	欧蓝德-插电式混合动力车	2017	电池管理单元	√	√	√	√	√	√	SP047, SP039, SP041, SP00E, SP007, SP00F	
澳大利亚	欧蓝德-插电式混合动力车	2017	前-微控制器	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	欧蓝德-插电式混合动力车	2017	后-微控制器	√	√	√	√	√	√	SP00A, SP008	
澳大利亚	欧蓝德-插电式混合动力车	2017	发电机控制装置	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	欧蓝德-插电式混合动力车	2017	乘员感知系统	√	√	√	√	√	√	SP01C, SP01D, SP00A, SP008	
澳大利亚	欧蓝德-插电式混合动力车	2017	电池监测单元1	√	√	√	√		√	SP039	
澳大利亚	欧蓝德-插电式混合动力车	2017	电池监测单元2	√	√	√	√		√	SP039	
澳大利亚	欧蓝德-插电式混合动力车	2017	电池监测单元3	√	√	√	√		√	SP039	
澳大利亚	欧蓝德-插电式混合动力车	2017	电池监测单元4	√	√	√	√		√	SP039	
澳大利亚	欧蓝德-插电式混合动力车	2017	电池监测单元5	√	√	√	√		√	SP039	
澳大利亚	欧蓝德-插电式混合动力车	2017	电池监测单元7	√	√	√	√		√	SP039	
澳大利亚	欧蓝德-插电式混合动力车	2017	电池监测单元8	√	√	√	√		√	SP039	
澳大利亚	欧蓝德-插电式混合动力车	2017	电池监测单元9	√	√	√	√		√	SP039	
澳大利亚	欧蓝德-插电式混合动力车	2017	电池监测单元10	√	√	√	√		√	SP039	
澳大利亚	欧蓝德-插电式混合动力车	2017	电池监测单元11	√	√	√	√		√	SP039	
澳大利亚	欧蓝德-插电式混合动力车	2017	NULL	√	√	√	√	√	√	SP041, SP036	
澳大利亚	欧蓝德-插电式混合动力车	2017	NULL	√	√	√	√	√	√	SP041	

澳大利亚	欧蓝德-插电式混合动力车	2017	NULL	√	√	√	√	√	√	SP041	
澳大利亚	欧蓝德-插电式混合动力车	2018	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP035, SP01E, SP00A, SP008	SP04F, SP04B
澳大利亚	欧蓝德-插电式混合动力车	2018	四轮转向系统 / 电子动力转向	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	欧蓝德-插电式混合动力车	2018	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP015, SP03B	
澳大利亚	欧蓝德-插电式混合动力车	2018	srs-安全气囊	√	√	√	√		√	SP008, SP00A	SP04F, SP04B
澳大利亚	欧蓝德-插电式混合动力车	2018	空调	√	√	√	√	√	√	SP039, SP013	
澳大利亚	欧蓝德-插电式混合动力车	2018	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP022, SP023, SP008, SP00A, SP04C, SP04D, SP04E	SP04F, SP04B, SP050, SP051
澳大利亚	欧蓝德-插电式混合动力车	2018	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙	√	√	√	√	√	√	SP010, SP033, SP00A, SP008	
澳大利亚	欧蓝德-插电式混合动力车	2018	ev/miev远程系统	√	√	√	√		√		
澳大利亚	欧蓝德-插电式混合动力车	2018	压缩机	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	欧蓝德-插电式混合动力车	2018	自适应巡航控制/前方碰撞预防辅助制动	√	√	√	√	√		SP039, SP036	
澳大利亚	欧蓝德-插电式混合动力车	2018	驻车锁	√	√	√	√		√		
澳大利亚	欧蓝德-插电式混合动力车	2018	电子驻车制动器	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	欧蓝德-插电式混合动力车	2018	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP041	
澳大利亚	欧蓝德-插电式混合动力车	2018	转向角传感器	√	√	√	√		√	SP03A	
澳大利亚	欧蓝德-插电式混合动力车	2018	插电式混合动力车	√	√	√	√	√	√	SP041, SP025, SP008, SP00A	SP04F, SP04B, SP050, SP051
澳大利亚	欧蓝德-插电式混合动力车	2018	电子加热器	√	√	√	√	√	√	SP041	
澳大利亚	欧蓝德-插电式混合动力车	2018	音响导航显示屏	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	欧蓝德-插电式混合动力车	2018	音响	√	√	√	√		√		
澳大利亚	欧蓝德-插电式混合动力车	2018	多功能全景监控器	√	√	√	√		√	SP047, SP005, SP025	
澳大利亚	欧蓝德-插电式混合动力车	2018	拐角传感器/声纳	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	欧蓝德-插电式混合动力车	2018	lin	√	√	√	√			SP038	
澳大利亚	欧蓝德-插电式混合动力车	2018	网关	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	欧蓝德-插电式混合动力车	2018	动力门	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	欧蓝德-插电式混合动力车	2018	车载充电器	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	欧蓝德-插电式混合动力车	2018	电池管理单元	√	√	√	√	√	√	SP047, SP039, SP041, SP00E, SP007, SP00F	

澳大利亚	欧蓝德-插电式混合动力车	2018	前-微控制器	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	欧蓝德-插电式混合动力车	2018	后-微控制器	√	√	√	√	√	√	SP00A, SP008	
澳大利亚	欧蓝德-插电式混合动力车	2018	发电机控制装置	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	欧蓝德-插电式混合动力车	2018	乘员感知系统	√	√	√	√	√	√	SP01C, SP01D, SP00A, SP008	
澳大利亚	欧蓝德-插电式混合动力车	2018	电池监测单元1	√	√	√	√		√	SP039	
澳大利亚	欧蓝德-插电式混合动力车	2018	电池监测单元2	√	√	√	√		√	SP039	
澳大利亚	欧蓝德-插电式混合动力车	2018	电池监测单元3	√	√	√	√		√	SP039	
澳大利亚	欧蓝德-插电式混合动力车	2018	电池监测单元4	√	√	√	√		√	SP039	
澳大利亚	欧蓝德-插电式混合动力车	2018	电池监测单元5	√	√	√	√		√	SP039	
澳大利亚	欧蓝德-插电式混合动力车	2018	电池监测单元7	√	√	√	√		√	SP039	
澳大利亚	欧蓝德-插电式混合动力车	2018	电池监测单元8	√	√	√	√		√	SP039	
澳大利亚	欧蓝德-插电式混合动力车	2018	电池监测单元9	√	√	√	√		√	SP039	
澳大利亚	欧蓝德-插电式混合动力车	2018	电池监测单元10	√	√	√	√		√	SP039	
澳大利亚	欧蓝德-插电式混合动力车	2018	电池监测单元11	√	√	√	√		√	SP039	
澳大利亚	欧蓝德-插电式混合动力车	2018	NULL	√	√	√	√	√	√	SP041, SP036	
澳大利亚	欧蓝德-插电式混合动力车	2018	NULL	√	√	√	√	√	√	SP041	
澳大利亚	欧蓝德-插电式混合动力车	2018	NULL	√	√	√	√	√	√	SP041	
澳大利亚	欧蓝德-插电式混合动力车	2019	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP035, SP01E, SP00A, SP008	SP04F, SP04B
澳大利亚	欧蓝德-插电式混合动力车	2019	四轮转向系统 / 电子动力转向	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	欧蓝德-插电式混合动力车	2019	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP015, SP03B	
澳大利亚	欧蓝德-插电式混合动力车	2019	srs-安全气囊	√	√	√	√		√	SP008, SP00A	SP04F, SP04B
澳大利亚	欧蓝德-插电式混合动力车	2019	空调	√	√	√	√	√	√	SP039, SP013	
澳大利亚	欧蓝德-插电式混合动力车	2019	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP022, SP023, SP008, SP00A, SP04C, SP04D,	SP04F, SP04B , SP050, SP05 1
澳大利亚	欧蓝德-插电式混合动力车	2019	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙	√	√	√	√	√	√	SP010, SP033, SP00A, SP008	
澳大利亚	欧蓝德-插电式混合动力车	2019	ev/miev远程系统	√	√	√	√		√		
澳大利亚	欧蓝德-插电式混合动力车	2019	压缩机	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	欧蓝德-插电式混合动力车	2019	自适应巡航控制/前方碰撞预防辅助制动	√	√	√	√	√		SP039, SP036	
澳大利亚	欧蓝德-插电式混合动力车	2019	驻车锁	√	√	√	√		√		
澳大利亚	欧蓝德-插电式混合动力车	2019	电子驻车制动器	√	√	√	√	√	√		

澳大利亚	欧蓝德-插电式混合动力车	2019	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP041	
澳大利亚	欧蓝德-插电式混合动力车	2019	转向角传感器	√	√	√	√		√	SP03A	
澳大利亚	欧蓝德-插电式混合动力车	2019	插电式混合动力车	√	√	√	√	√	√	SP041, SP025, SP008, SP00A	SP04F, SP04B, SP050, SP05
澳大利亚	欧蓝德-插电式混合动力车	2019	电子加热器	√	√	√	√	√	√	SP041	
澳大利亚	欧蓝德-插电式混合动力车	2019	音响导航显示屏	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	欧蓝德-插电式混合动力车	2019	音响	√	√	√	√		√		
澳大利亚	欧蓝德-插电式混合动力车	2019	多功能全景监控器	√	√	√	√		√	SP047, SP005, SP025	
澳大利亚	欧蓝德-插电式混合动力车	2019	拐角传感器/声纳	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	欧蓝德-插电式混合动力车	2019	lin	√	√	√	√			SP038	
澳大利亚	欧蓝德-插电式混合动力车	2019	网关	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	欧蓝德-插电式混合动力车	2019	动力门	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	欧蓝德-插电式混合动力车	2019	车载充电器	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	欧蓝德-插电式混合动力车	2019	电池管理单元	√	√	√	√	√	√	SP047, SP039, SP041, SP00E, SP007, SP00F	
澳大利亚	欧蓝德-插电式混合动力车	2019	前-微控制器	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	欧蓝德-插电式混合动力车	2019	后-微控制器	√	√	√	√	√	√	SP00A, SP008	
澳大利亚	欧蓝德-插电式混合动力车	2019	发电机控制装置	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	欧蓝德-插电式混合动力车	2019	乘员感知系统	√	√	√	√	√	√	SP01C, SP01D, SP00A, SP008	
澳大利亚	欧蓝德-插电式混合动力车	2019	电池监测单元1	√	√	√	√		√	SP039	
澳大利亚	欧蓝德-插电式混合动力车	2019	电池监测单元2	√	√	√	√		√	SP039	
澳大利亚	欧蓝德-插电式混合动力车	2019	电池监测单元3	√	√	√	√		√	SP039	
澳大利亚	欧蓝德-插电式混合动力车	2019	电池监测单元4	√	√	√	√		√	SP039	
澳大利亚	欧蓝德-插电式混合动力车	2019	电池监测单元5	√	√	√	√		√	SP039	
澳大利亚	欧蓝德-插电式混合动力车	2019	电池监测单元7	√	√	√	√		√	SP039	
澳大利亚	欧蓝德-插电式混合动力车	2019	电池监测单元8	√	√	√	√		√	SP039	
澳大利亚	欧蓝德-插电式混合动力车	2019	电池监测单元9	√	√	√	√		√	SP039	
澳大利亚	欧蓝德-插电式混合动力车	2019	电池监测单元10	√	√	√	√		√	SP039	
澳大利亚	欧蓝德-插电式混合动力车	2019	电池监测单元11	√	√	√	√		√	SP039	

澳大利亚	欧蓝德-插电式混合动力车	2019	NULL	√	√	√	√	√	√	SP041, SP036	
澳大利亚	欧蓝德-插电式混合动力车	2019	NULL	√	√	√	√	√	√	SP041	
澳大利亚	欧蓝德-插电式混合动力车	2019	NULL	√	√	√	√	√	√	SP041	
澳大利亚	mirage (a1#)	2015	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP01B, SP035, SP01E, SP042, SP03E, SP00A, SP008	SP04F, SP04B
澳大利亚	mirage (a1#)	2015	四轮转向系统 / 电子动力转向	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	mirage (a1#)	2015	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动 稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP015, SP03B	
澳大利亚	mirage (a1#)	2015	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	mirage (a1#)	2015	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP008, SP00A, SP04C, SP04D, SP04E	SP04F, SP04B , SP050, SP05 1
澳大利亚	mirage (a1#)	2015	无钥匙操作系统/乘员感知系统/发动机 防盗锁止系统/无钥匙	√	√	√	√		√		
澳大利亚	mirage (a1#)	2015	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP041	
澳大利亚	mirage (a1#)	2015	转向角传感器	√	√	√	√		√	SP03A	
澳大利亚	mirage (a1#)	2016	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP01B, SP035, SP01E, SP042, SP03E, SP00A, SP008	SP04F, SP04B
澳大利亚	mirage (a1#)	2016	四轮转向系统 / 电子动力转向	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	mirage (a1#)	2016	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动 稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP015, SP03B	
澳大利亚	mirage (a1#)	2016	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	mirage (a1#)	2016	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP008, SP00A, SP04C, SP04D, SP04E	SP04F, SP04B , SP050, SP05 1
澳大利亚	mirage (a1#)	2016	无钥匙操作系统/乘员感知系统/发动机 防盗锁止系统/无钥匙	√	√	√	√		√		
澳大利亚	mirage (a1#)	2016	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP041	
澳大利亚	mirage (a1#)	2016	转向角传感器	√	√	√	√		√	SP03A	

澳大利亚	mirage (a1#)	2015	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	√	√	SP039, SP015, SP011, SP03B, SP014	
澳大利亚	mirage (a1#)	2015	空调	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	mirage (a1#)	2015	无钥匙操作系统/乘员感知系统/发动机防盗锁止系统/无钥匙	√	√	√	√		√		
澳大利亚	mirage (a1#)	2015	lin	√	√	√	√			SP038	
澳大利亚	mirage (a1#)	2016	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	√	√	SP039, SP015, SP011, SP03B, SP014	
澳大利亚	mirage (a1#)	2016	空调	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	mirage (a1#)	2016	无钥匙操作系统/乘员感知系统/发动机防盗锁止系统/无钥匙	√	√	√	√		√		
澳大利亚	劲炫 (asx)	2013	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	√	√	SP015	
澳大利亚	劲炫 (asx)	2013	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP015, SP03B	
澳大利亚	劲炫 (asx)	2014	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP027, SP027, SP027, SP027, SP027, SP026, SP026, SP026, SP029, SP012, SP036, SP041, SP025, SP00A, SP008	SP04F, SP04B
澳大利亚	劲炫 (asx)	2014	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	√	√	SP015	
澳大利亚	劲炫 (asx)	2015	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP027, SP027, SP027, SP027, SP027, SP026, SP026, SP026, SP029, SP012, SP036, SP041, SP025, SP00A, SP008	SP04F, SP04B
澳大利亚	劲炫 (asx)	2015	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	√	√	SP015	

澳大利亚	劲炫 (asx)	2017	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP027, SP027, SP027, SP027, SP027, SP026, SP026, SP026, SP029, SP012, SP036, SP041, SP025, SP00A, SP008	SP04F, SP04B
澳大利亚	劲炫 (asx)	2017	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器 变速箱	√	√	√	√	√	√	SP015	
澳大利亚	劲炫 (asx)	2018	多点式燃油喷射	√	√	√	√		√	SP027, SP027, SP027, SP027, SP027, SP026, SP026, SP026, SP029, SP012, SP036, SP041, SP025, SP00A, SP008	SP04F, SP04B
澳大利亚	劲炫 (asx)	2018	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器 变速箱	√	√	√	√	√	√	SP015	
澳大利亚	劲炫 (asx)	2019	多点式燃油喷射	√	√	√	√		√	SP027, SP027, SP027, SP027, SP027, SP026, SP026, SP026, SP029, SP012, SP036, SP041, SP025, SP00A, SP008	
澳大利亚	劲炫 (asx)	2019	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器 变速箱	√	√	√	√	√	√	SP015	
澳大利亚	triton (kk#, kl#)	2016	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP027, SP027, SP027, SP027, SP027, SP026, SP026, SP026, SP029, SP047, SP012, SP036, SP041, SP025, SP00A SP008	SP04F, SP04B , SP050, SP05 1

澳大利亚	triton (kk#, kl#)	2016	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP015, SP03B	
澳大利亚	triton (kk#, kl#)	2016	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	triton (kk#, kl#)	2016	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP008, SP00A, SP04C, SP04D, SP04E	SP04F, SP04B, SP050, SP051
澳大利亚	triton (kk#, kl#)	2016	无钥匙操作系统/乘员感知系统/发动机防盗锁止系统/无钥匙	√	√	√	√		√		
澳大利亚	triton (kk#, kl#)	2016	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP041	
澳大利亚	triton (kk#, kl#)	2016	转向角传感器	√	√	√	√		√		
澳大利亚	triton (kk#, kl#)	2017	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP027, SP027, SP027, SP027, SP026, SP026, SP026, SP029, SP047, SP012, SP036, SP041, SP025, SP00A SP008	SP04F, SP04B, SP050, SP051
澳大利亚	triton (kk#, kl#)	2017	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP015, SP03B	
澳大利亚	triton (kk#, kl#)	2017	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	triton (kk#, kl#)	2017	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP008, SP00A, SP04C, SP04D, SP04E	SP04F, SP04B, SP050, SP051
澳大利亚	triton (kk#, kl#)	2017	无钥匙操作系统/乘员感知系统/发动机防盗锁止系统/无钥匙	√	√	√	√		√		
澳大利亚	triton (kk#, kl#)	2017	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP041	
澳大利亚	triton (kk#, kl#)	2017	转向角传感器	√	√	√	√		√		
澳大利亚	triton (kk#, kl#)	2018	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP027, SP027, SP027, SP027, SP026, SP026, SP026, SP029, SP047, SP012, SP036, SP041, SP025, SP00A SP008	SP04F, SP04B, SP050, SP051
澳大利亚	triton (kk#, kl#)	2018	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP015, SP03B	
澳大利亚	triton (kk#, kl#)	2018	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		

澳大利亚	triton (kk#, kl#)	2018	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP008, SP00A, SP04C, SP04D, SP04E	SP04F, SP04B, SP050, SP051
澳大利亚	triton (kk#, kl#)	2018	无钥匙操作系统/乘员感知系统/发动机防盗锁止系统/无钥匙	√	√	√	√		√		
澳大利亚	triton (kk#, kl#)	2018	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP041	
澳大利亚	triton (kk#, kl#)	2018	转向角传感器	√	√	√	√		√		
澳大利亚	triton (kk#, kl#)	2019	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP027, SP027, SP027, SP027, SP027, SP026, SP026, SP026, SP029, SP047, SP012, SP036, SP041, SP025, SP00A SP008	SP04F, SP04B, SP050, SP051
澳大利亚	triton (kk#, kl#)	2019	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP015, SP03B	
澳大利亚	triton (kk#, kl#)	2019	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	triton (kk#, kl#)	2019	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP008, SP00A, SP04C, SP04D, SP04E	SP04F, SP04B, SP050, SP051
澳大利亚	triton (kk#, kl#)	2019	无钥匙操作系统/乘员感知系统/发动机防盗锁止系统/无钥匙	√	√	√	√		√		
澳大利亚	triton (kk#, kl#)	2019	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP041	
澳大利亚	triton (kk#, kl#)	2019	转向角传感器	√	√	√	√		√		
澳大利亚	triton (kk#, kl#)	2020	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP027, SP027, SP027, SP027, SP027, SP026, SP026, SP026, SP029, SP047, SP012, SP036, SP041, SP025, SP00A SP008	SP04F, SP04B, SP050, SP051
澳大利亚	triton (kk#, kl#)	2020	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP015, SP03B	
澳大利亚	triton (kk#, kl#)	2020	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		

澳大利亚	triton (kk#, kl#)	2020	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP008, SP00A, SP04C, SP04D, SP04E	SP04F, SP04B, SP050, SP051
澳大利亚	triton (kk#, kl#)	2020	无钥匙操作系统/乘员感知系统/发动机防盗锁止系统/无钥匙	√	√	√	√		√		
澳大利亚	triton (kk#, kl#)	2020	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP041	
澳大利亚	triton (kk#, kl#)	2020	转向角传感器	√	√	√	√		√		
澳大利亚	triton (kk#, kl#)	2016	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	√	√	SP015, SP039	
澳大利亚	triton (kk#, kl#)	2017	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	√	√	SP015, SP039	
澳大利亚	triton (kk#, kl#)	2018	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	√	√	SP015, SP039	
澳大利亚	triton (kk#, kl#)	2017	空调	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	triton (kk#, kl#)	2018	空调	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	triton (kk#, kl#)	2018	音响	√	√	√	√		√		
澳大利亚	triton (kk#, kl#)	2019	空调	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	triton (kk#, kl#)	2019	音响	√	√	√	√		√		
澳大利亚	triton (kk#, kl#)	2019	网关	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	triton (kk#, kl#)	2020	空调	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	triton (kk#, kl#)	2020	音响	√	√	√	√		√		
澳大利亚	triton (kk#, kl#)	2020	网关	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	triton (kk#, kl#)	2017	无钥匙操作系统/乘员感知系统/发动机防盗锁止系统/无钥匙	√	√	√	√		√		
澳大利亚	triton (kk#, kl#)	2017	音响	√	√	√	√		√		
澳大利亚	triton (kk#, kl#)	2017	lin	√	√	√	√			SP038	
澳大利亚	triton (kk#, kl#)	2018	无钥匙操作系统/乘员感知系统/发动机防盗锁止系统/无钥匙	√	√	√	√		√		
澳大利亚	triton (kk#, kl#)	2018	lin	√	√	√	√			SP038	
澳大利亚	triton (kk#, kl#)	2019	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	triton (kk#, kl#)	2020	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	triton (kk#, kl#)	2019	无钥匙操作系统/乘员感知系统/发动机防盗锁止系统/无钥匙	√	√	√	√		√		

澳大利亚	triton (kk#, kl#)	2019	多功能全景监控器	√	√	√	√		√	SP047, SP005, SP025	
澳大利亚	triton (kk#, kl#)	2019	拐角传感器/声纳	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	triton (kk#, kl#)	2019	lin	√	√	√	√			SP038	
澳大利亚	triton (kk#, kl#)	2019	NULL	√	√	√	√	√	√	SP041, SP036	
澳大利亚	triton (kk#, kl#)	2019	NULL	√	√	√	√	√	√	SP041	
澳大利亚	triton (kk#, kl#)	2019	NULL	√	√	√	√	√	√	SP041	
澳大利亚	triton (kk#, kl#)	2019	NULL	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	triton (kk#, kl#)	2020	无钥匙操作系统/乘员感知系统/发动机防盗锁止系统/无钥匙	√	√	√	√		√		
澳大利亚	triton (kk#, kl#)	2020	多功能全景监控器	√	√	√	√		√	SP047, SP005, SP025	
澳大利亚	triton (kk#, kl#)	2020	拐角传感器/声纳	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	triton (kk#, kl#)	2020	lin	√	√	√	√			SP038	
澳大利亚	triton (kk#, kl#)	2020	电池监测单元12	√	√	√	√	√	√	SP041, SP036	
澳大利亚	triton (kk#, kl#)	2020	电池监测单元12	√	√	√	√	√	√	SP041	
澳大利亚	triton (kk#, kl#)	2020	电池监测单元12	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	triton (kk#, kl#)	2016	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP035, SP01E, SP00A, SP008	SP04F, SP04B, SP050, SP05
澳大利亚	triton (kk#, kl#)	2017	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP035, SP01E, SP00A, SP008	SP04F, SP04B, SP050, SP05
澳大利亚	triton (kk#, kl#)	2018	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP035, SP01E, SP00A, SP008	SP04F, SP04B, SP050, SP05
澳大利亚	triton (kk#, kl#)	2019	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP035, SP01E, SP00A, SP008	SP04F, SP04B, SP050, SP05
澳大利亚	triton (kk#, kl#)	2020	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP035, SP01E, SP00A, SP008	SP04F, SP04B, SP050, SP05
澳大利亚	triton (kk#, kl#)	2016	分动箱/es4	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	triton (kk#, kl#)	2017	分动箱/es4	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	triton (kk#, kl#)	2018	分动箱/es4	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	triton (kk#, kl#)	2019	分动箱/es4	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	triton (kk#, kl#)	2020	分动箱/es4	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	triton (kk#, kl#)	2016	空调	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	triton (kk#, kl#)	2016	无钥匙操作系统/乘员感知系统/发动机防盗锁止系统/无钥匙	√	√	√	√		√		

澳大利亚	triton (kk#,kl#)	2016	lin	√	√	√	√			SP038	
澳大利亚	劲炫 (asx)	2020	空气流量传感器/空气滤清器/调平	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	帕杰罗劲畅	2016	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP027, SP027, SP027, SP027, SP027, SP026, SP026, SP026, SP029, SP047, SP012, SP036, SP041, SP025, SP00A SP008	SP04F, SP04B , SP050, SP05 1
澳大利亚	帕杰罗劲畅	2016	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器 变速箱	√	√	√	√	√	√	SP015, SP039	
澳大利亚	帕杰罗劲畅	2016	分动箱/es4	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	帕杰罗劲畅	2016	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动 稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP015, SP03B	
澳大利亚	帕杰罗劲畅	2016	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	帕杰罗劲畅	2016	空调	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	帕杰罗劲畅	2016	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP008, SP00A, SP04C, SP04D, SP04E	SP04F, SP04B , SP050, SP05 1
澳大利亚	帕杰罗劲畅	2016	自适应巡航控制/前方碰撞预防辅助制动	√	√	√	√		√		
澳大利亚	帕杰罗劲畅	2016	无钥匙操作系统/乘员感知系统/发动机 防盗锁止系统/无钥匙	√	√	√	√		√		
澳大利亚	帕杰罗劲畅	2016	电子驻车制动器	√	√	√	√	√	√	SP039	
澳大利亚	帕杰罗劲畅	2016	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP041	
澳大利亚	帕杰罗劲畅	2016	转向角传感器	√	√	√	√		√		
澳大利亚	帕杰罗劲畅	2016	音响	√	√	√	√		√		
澳大利亚	帕杰罗劲畅	2016	多功能全景监控器	√	√	√	√		√	SP047, SP005, SP025	
澳大利亚	帕杰罗劲畅	2016	拐角传感器/声纳	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	帕杰罗劲畅	2016	lin	√	√	√	√			SP038	
澳大利亚	帕杰罗劲畅	2016	网关	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	帕杰罗劲畅	2016	空气流量传感器/空气滤清器/调平	√	√	√	√	√	√	SP022, SP023, SP008, SP00A	SP04F, SP04B

澳大利亚	帕杰罗劲畅	2017	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP027, SP027, SP027, SP027, SP026, SP026, SP029, SP047, SP012, SP036, SP041, SP025, SP00A SP008	SP04F, SP04B, SP050, SP051
澳大利亚	帕杰罗劲畅	2017	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合变速箱	√	√	√	√	√	√	SP015, SP039	
澳大利亚	帕杰罗劲畅	2017	分动箱/es4	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	帕杰罗劲畅	2017	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP015, SP03B	
澳大利亚	帕杰罗劲畅	2017	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	帕杰罗劲畅	2017	空调	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	帕杰罗劲畅	2017	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP008, SP00A, SP04C, SP04D, SP04E	SP04F, SP04B, SP050, SP051
澳大利亚	帕杰罗劲畅	2017	自适应巡航控制/前方碰撞预防辅助制动	√	√	√	√		√		
澳大利亚	帕杰罗劲畅	2017	无钥匙操作系统/乘员感知系统/发动机防盗锁止系统/无钥匙	√	√	√	√		√		
澳大利亚	帕杰罗劲畅	2017	电子驻车制动器	√	√	√	√	√	√	SP039	
澳大利亚	帕杰罗劲畅	2017	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP041	
澳大利亚	帕杰罗劲畅	2017	转向角传感器	√	√	√	√		√		
澳大利亚	帕杰罗劲畅	2017	音响	√	√	√	√		√		
澳大利亚	帕杰罗劲畅	2017	多功能全景监控器	√	√	√	√		√	SP047, SP005, SP025	
澳大利亚	帕杰罗劲畅	2017	拐角传感器/声纳	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	帕杰罗劲畅	2017	lin	√	√	√	√			SP038	
澳大利亚	帕杰罗劲畅	2017	网关	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	帕杰罗劲畅	2017	空气流量传感器/空气滤清器/调平	√	√	√	√	√	√	SP022, SP023, SP008, SP00A	SP04F, SP04B

澳大利亚	帕杰罗劲畅	2018	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP027, SP027, SP027, SP027, SP026, SP026, SP029, SP047, SP012, SP036, SP041, SP025, SP00A SP008	SP04F, SP04B, SP050, SP051
澳大利亚	帕杰罗劲畅	2018	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合变速箱	√	√	√	√	√	√	SP015, SP039	
澳大利亚	帕杰罗劲畅	2018	分动箱/es4	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	帕杰罗劲畅	2018	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP015, SP03B	
澳大利亚	帕杰罗劲畅	2018	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	帕杰罗劲畅	2018	空调	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	帕杰罗劲畅	2018	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP008, SP00A, SP04C, SP04D, SP04E	SP04F, SP04B, SP050, SP051
澳大利亚	帕杰罗劲畅	2018	自适应巡航控制/前方碰撞预防辅助制动	√	√	√	√		√		
澳大利亚	帕杰罗劲畅	2018	无钥匙操作系统/乘员感知系统/发动机防盗锁止系统/无钥匙	√	√	√	√		√		
澳大利亚	帕杰罗劲畅	2018	电子驻车制动器	√	√	√	√	√	√	SP039	
澳大利亚	帕杰罗劲畅	2018	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP041	
澳大利亚	帕杰罗劲畅	2018	转向角传感器	√	√	√	√		√		
澳大利亚	帕杰罗劲畅	2018	音响	√	√	√	√		√		
澳大利亚	帕杰罗劲畅	2018	多功能全景监控器	√	√	√	√		√	SP047, SP005, SP025	
澳大利亚	帕杰罗劲畅	2018	拐角传感器/声纳	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	帕杰罗劲畅	2018	lin	√	√	√	√			SP038	
澳大利亚	帕杰罗劲畅	2018	网关	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	帕杰罗劲畅	2018	空气流量传感器/空气滤清器/调平	√	√	√	√	√	√	SP022, SP023, SP008, SP00A	SP04F, SP04B

澳大利亚	帕杰罗劲畅	2019	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP027, SP027, SP027, SP027, SP026, SP026, SP029, SP047, SP012, SP036, SP041, SP025, SP00A SP008	SP04F, SP04B, SP050, SP051
澳大利亚	帕杰罗劲畅	2019	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	√	√	SP015, SP039	
澳大利亚	帕杰罗劲畅	2019	分动箱/es4	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	帕杰罗劲畅	2019	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP015, SP03B	
澳大利亚	帕杰罗劲畅	2019	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	帕杰罗劲畅	2019	空调	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	帕杰罗劲畅	2019	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP008, SP00A, SP04C, SP04D, SP04E	SP04F, SP04B, SP050, SP051
澳大利亚	帕杰罗劲畅	2019	自适应巡航控制/前方碰撞预防辅助制动	√	√	√	√		√		
澳大利亚	帕杰罗劲畅	2019	无钥匙操作系统/乘员感知系统/发动机防盗锁止系统/无钥匙	√	√	√	√		√		
澳大利亚	帕杰罗劲畅	2019	电子驻车制动器	√	√	√	√	√	√	SP039	
澳大利亚	帕杰罗劲畅	2019	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP041	
澳大利亚	帕杰罗劲畅	2019	转向角传感器	√	√	√	√		√		
澳大利亚	帕杰罗劲畅	2019	音响	√	√	√	√		√		
澳大利亚	帕杰罗劲畅	2019	多功能全景监控器	√	√	√	√		√	SP047, SP005, SP025	
澳大利亚	帕杰罗劲畅	2019	拐角传感器/声纳	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	帕杰罗劲畅	2019	lin	√	√	√	√			SP038	
澳大利亚	帕杰罗劲畅	2019	网关	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	帕杰罗劲畅	2019	空气流量传感器/空气滤清器/调平	√	√	√	√	√	√	SP022, SP023, SP008, SP00A	SP04F, SP04B

澳大利亚	帕杰罗劲畅	2020	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP027, SP027, SP027, SP027, SP026, SP026, SP029, SP047, SP012, SP036, SP041, SP025, SP00A SP008	SP04F, SP04B, SP050, SP051
澳大利亚	帕杰罗劲畅	2020	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合变速箱	√	√	√	√	√	√	SP015, SP039	
澳大利亚	帕杰罗劲畅	2020	分动箱/es4	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	帕杰罗劲畅	2020	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP015, SP03B	
澳大利亚	帕杰罗劲畅	2020	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	帕杰罗劲畅	2020	空调	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	帕杰罗劲畅	2020	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP008, SP00A, SP04C, SP04D, SP04E	SP04F, SP04B, SP050, SP051
澳大利亚	帕杰罗劲畅	2020	自适应巡航控制/前方碰撞预防辅助制动	√	√	√	√		√		
澳大利亚	帕杰罗劲畅	2020	无钥匙操作系统/乘员感知系统/发动机防盗锁止系统/无钥匙	√	√	√	√		√		
澳大利亚	帕杰罗劲畅	2020	电子驻车制动器	√	√	√	√	√	√	SP039	
澳大利亚	帕杰罗劲畅	2020	仪表	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	帕杰罗劲畅	2020	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP041	
澳大利亚	帕杰罗劲畅	2020	转向角传感器	√	√	√	√		√		
澳大利亚	帕杰罗劲畅	2020	音响	√	√	√	√		√		
澳大利亚	帕杰罗劲畅	2020	多功能全景监控器	√	√	√	√		√	SP047, SP005, SP025	
澳大利亚	帕杰罗劲畅	2020	拐角传感器/声纳	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	帕杰罗劲畅	2020	lin	√	√	√	√			SP038	
澳大利亚	帕杰罗劲畅	2020	动力门	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	帕杰罗劲畅	2020	空气流量传感器/空气滤清器/调平	√	√	√	√	√	√	SP022, SP023, SP008, SP00A	SP04F, SP04B
澳大利亚	帕杰罗劲畅	2020	电池监测单元12	√	√	√	√	√	√	SP041	

澳大利亚	帕杰罗劲畅	2020	电池监测单元12	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	亦歌	2018	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP01B, SP035, SP01E, SP00A, SP008	SP04F, SP04B, SP050, SP051
澳大利亚	亦歌	2018	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	√	√	SP039, SP015, SP011, SP014, SP006	
澳大利亚	亦歌	2018	四轮转向系统 / 电子动力转向	√	√	√	√	√	√	SP041, SP008, SP00A	SP04F, SP04B
澳大利亚	亦歌	2018	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP015, SP03B	
澳大利亚	亦歌	2018	srs-安全气囊	√	√	√	√		√	SP008, SP00A	SP04F, SP04B
澳大利亚	亦歌	2018	空调	√	√	√	√	√	√	SP041	
澳大利亚	亦歌	2018	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP022, SP023, SP008, SP00A, SP04C, SP04D, SP04E	SP04F, SP04B, SP050, SP051
澳大利亚	亦歌	2018	自适应巡航控制/前方碰撞预防辅助制动系统	√	√	√	√	√	√	SP036	
澳大利亚	亦歌	2018	无钥匙操作系统/乘员感知系统/发动机防盗锁止系统/无钥匙	√	√	√	√	√	√	SP02C, SP02D, SP030, SP016, SP017, SP002, SP00A, SP008	
澳大利亚	亦歌	2018	无钥匙操作系统/乘员感知系统/发动机防盗锁止系统/无钥匙	√	√	√	√	√	√	SP010, SP016, SP017, SP033, SP01C, SP01D, SP019, SP00A, SP008	
澳大利亚	亦歌	2018	电子驻车制动器	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	亦歌	2018	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP041	
澳大利亚	亦歌	2018	转向角传感器	√	√	√	√		√		
澳大利亚	亦歌	2018	音响	√	√	√	√		√		
澳大利亚	亦歌	2018	拐角传感器/声纳	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	亦歌	2018	lin	√	√	√	√				

澳大利亚	亦歌	2018	网关	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	亦歌	2018	电池监测单元12	√	√	√	√	√	√	SP041, SP036	
澳大利亚	亦歌	2018	电池监测单元12	√	√	√	√	√	√	SP041	
澳大利亚	亦歌	2019	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP01B, SP035, SP01E, SP00A, SP008	SP04F, SP04B, SP050, SP051
澳大利亚	亦歌	2019	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合变速箱	√	√	√	√	√	√	SP039, SP015, SP011, SP014, SP006	
澳大利亚	亦歌	2019	四轮转向系统 / 电子动力转向	√	√	√	√	√	√	SP041, SP008, SP00A	SP04F, SP04B
澳大利亚	亦歌	2019	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP015, SP03B	
澳大利亚	亦歌	2019	srs-安全气囊	√	√	√	√		√	SP008, SP00A	SP04F, SP04B
澳大利亚	亦歌	2019	空调	√	√	√	√	√	√	SP041	
澳大利亚	亦歌	2019	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP022, SP023, SP008, SP00A, SP04C, SP04D,	SP04F, SP04B, SP050, SP051
澳大利亚	亦歌	2019	自适应巡航控制/前方碰撞预防辅助制动	√	√	√	√	√	√	SP036	
澳大利亚	亦歌	2019	无钥匙操作系统/乘员感知系统/发动机防盗锁止系统/无钥匙	√	√	√	√	√	√	SP02C, SP02D, SP030, SP016, SP017, SP002, SP00A, SP008	
澳大利亚	亦歌	2019	无钥匙操作系统/乘员感知系统/发动机防盗锁止系统/无钥匙	√	√	√	√	√	√	SP010, SP016, SP017, SP033, SP01C, SP01D, SP019, SP00A, SP008	
澳大利亚	亦歌	2019	电子驻车制动器	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	亦歌	2019	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP041	
澳大利亚	亦歌	2019	转向角传感器	√	√	√	√		√		
澳大利亚	亦歌	2019	音响	√	√	√	√		√		
澳大利亚	亦歌	2019	拐角传感器/声纳	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	亦歌	2019	lin	√	√	√	√				

澳大利亚	亦歌	2019	网关	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	亦歌	2019	电池监测单元12	√	√	√	√	√	√	SP041, SP036	
澳大利亚	亦歌	2019	电池监测单元12	√	√	√	√	√	√	SP041	
澳大利亚	亦歌	2020	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP01B, SP035, SP01E, SP00A, SP008	SP04F, SP04B, SP050, SP051
澳大利亚	亦歌	2020	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合变速箱	√	√	√	√	√	√	SP039, SP015, SP011, SP014, SP006	
澳大利亚	亦歌	2020	四轮转向系统 / 电子动力转向	√	√	√	√	√	√	SP041, SP008, SP00A	SP04F, SP04B
澳大利亚	亦歌	2020	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP015, SP03B	
澳大利亚	亦歌	2020	srs-安全气囊	√	√	√	√		√	SP008, SP00A	SP04F, SP04B
澳大利亚	亦歌	2020	空调	√	√	√	√	√	√	SP041	
澳大利亚	亦歌	2020	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP022, SP023, SP008, SP00A, SP04C, SP04D, SP04E	SP04F, SP04B, SP050, SP051
澳大利亚	亦歌	2020	自适应巡航控制/前方碰撞预防辅助制动	√	√	√	√	√	√	SP036	
澳大利亚	亦歌	2020	无钥匙操作系统/乘员感知系统/发动机防盗锁止系统/无钥匙	√	√	√	√	√	√	SP02C, SP02D, SP030, SP016, SP017, SP002, SP00A, SP008	
澳大利亚	亦歌	2020	无钥匙操作系统/乘员感知系统/发动机防盗锁止系统/无钥匙	√	√	√	√	√	√	SP010, SP016, SP017, SP033, SP01C, SP01D, SP019, SP00A, SP008	
澳大利亚	亦歌	2020	电子驻车制动器	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	亦歌	2020	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP041	
澳大利亚	亦歌	2020	转向角传感器	√	√	√	√		√		
澳大利亚	亦歌	2020	音响	√	√	√	√		√		
澳大利亚	亦歌	2020	拐角传感器/声纳	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	亦歌	2020	lin	√	√	√	√				
澳大利亚	亦歌	2020	网关	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	亦歌	2020	电池监测单元12	√	√	√	√	√	√	SP041, SP036	
澳大利亚	亦歌	2020	电池监测单元12	√	√	√	√	√	√	SP041	

澳大利亚	亦歌	2018	多功能全景监控器	√	√	√	√		√	SP047, SP005, SP025	
澳大利亚	亦歌	2018	电池监测单元12	√	√	√	√	√	√	SP041	
澳大利亚	亦歌	2019	多功能全景监控器	√	√	√	√		√	SP047, SP005, SP025	
澳大利亚	亦歌	2019	电池监测单元12	√	√	√	√	√	√	SP041	
澳大利亚	亦歌	2020	多功能全景监控器	√	√	√	√		√	SP047, SP005, SP025	
澳大利亚	亦歌	2020	电池监测单元12	√	√	√	√	√	√	SP041	
澳大利亚	亦歌	2018	全轮控制系统	√	√	√	√	√	√	SP039, SP041	
澳大利亚	亦歌	2019	全轮控制系统	√	√	√	√	√	√	SP039, SP041	
澳大利亚	亦歌	2020	全轮控制系统	√	√	√	√	√	√	SP039, SP041	
澳大利亚	欧蓝德-插电式混合动力车	2020	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP035, SP01E, SP00A, SP008	SP04F, SP04B
澳大利亚	欧蓝德-插电式混合动力车	2020	四轮转向系统 / 电子动力转向	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	欧蓝德-插电式混合动力车	2020	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP015, SP03B	
澳大利亚	欧蓝德-插电式混合动力车	2020	srs-安全气囊	√	√	√	√		√	SP008, SP00A	SP04F, SP04B
澳大利亚	欧蓝德-插电式混合动力车	2020	空调	√	√	√	√	√	√	SP039, SP013	
澳大利亚	欧蓝德-插电式混合动力车	2020	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP022, SP023, SP008, SP00A, SP04C, SP04D, SP04E	SP04F, SP04B, SP050, SP051
澳大利亚	欧蓝德-插电式混合动力车	2020	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙	√	√	√	√	√	√	SP010, SP033, SP00A, SP008	
澳大利亚	欧蓝德-插电式混合动力车	2020	ev/miev远程系统	√	√	√	√		√		
澳大利亚	欧蓝德-插电式混合动力车	2020	压缩机	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	欧蓝德-插电式混合动力车	2020	自适应巡航控制/前方碰撞预防辅助制动	√	√	√	√	√		SP039, SP036	
澳大利亚	欧蓝德-插电式混合动力车	2020	驻车锁	√	√	√	√		√		
澳大利亚	欧蓝德-插电式混合动力车	2020	电池管理单元(副)	√	√	√	√	√	√	SP041	
澳大利亚	欧蓝德-插电式混合动力车	2020	电子驻车制动器	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	欧蓝德-插电式混合动力车	2020	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP041	
澳大利亚	欧蓝德-插电式混合动力车	2020	转向角传感器	√	√	√	√		√	SP03A	
澳大利亚	欧蓝德-插电式混合动力车	2020	插电式混合动力车	√	√	√	√	√	√	SP041, SP025, SP008, SP00A	SP04F, SP04B, SP050, SP051

澳大利亚	欧蓝德-插电式混合动力车	2020	电子加热器	√	√	√	√	√	√	SP041	
澳大利亚	欧蓝德-插电式混合动力车	2020	音响	√	√	√	√		√		
澳大利亚	欧蓝德-插电式混合动力车	2020	多功能全景监控器	√	√	√	√		√	SP047, SP005, SP025	
澳大利亚	欧蓝德-插电式混合动力车	2020	拐角传感器/声纳	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	欧蓝德-插电式混合动力车	2020	lin	√	√	√	√			SP038	
澳大利亚	欧蓝德-插电式混合动力车	2020	网关	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	欧蓝德-插电式混合动力车	2020	动力门	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	欧蓝德-插电式混合动力车	2020	车载充电器	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	欧蓝德-插电式混合动力车	2020	电池管理单元	√	√	√	√	√	√	SP047, SP039, SP041, SP00E, SP007, SP00F	
澳大利亚	欧蓝德-插电式混合动力车	2020	前-微控制器	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	欧蓝德-插电式混合动力车	2020	后-微控制器	√	√	√	√	√	√	SP00A, SP008	
澳大利亚	欧蓝德-插电式混合动力车	2020	发电机控制装置	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	欧蓝德-插电式混合动力车	2020	乘员感知系统	√	√	√	√	√	√	SP01C, SP01D, SP00A, SP008	
澳大利亚	欧蓝德-插电式混合动力车	2020	电池监测单元1	√	√	√	√		√	SP039	
澳大利亚	欧蓝德-插电式混合动力车	2020	电池监测单元2	√	√	√	√		√	SP039	
澳大利亚	欧蓝德-插电式混合动力车	2020	电池监测单元3	√	√	√	√		√	SP039	
澳大利亚	欧蓝德-插电式混合动力车	2020	电池监测单元4	√	√	√	√		√	SP039	
澳大利亚	欧蓝德-插电式混合动力车	2020	电池监测单元5	√	√	√	√		√	SP039	
澳大利亚	欧蓝德-插电式混合动力车	2020	电池监测单元7	√	√	√	√		√	SP039	
澳大利亚	欧蓝德-插电式混合动力车	2020	电池监测单元8	√	√	√	√		√	SP039	
澳大利亚	欧蓝德-插电式混合动力车	2020	电池监测单元9	√	√	√	√		√	SP039	
澳大利亚	欧蓝德-插电式混合动力车	2020	电池监测单元10	√	√	√	√		√	SP039	
澳大利亚	欧蓝德-插电式混合动力车	2020	电池监测单元11	√	√	√	√		√	SP039	
澳大利亚	欧蓝德-插电式混合动力车	2020	NULL	√	√	√	√	√	√	SP041, SP036	
澳大利亚	欧蓝德-插电式混合动力车	2020	NULL	√	√	√	√	√	√	SP041	
澳大利亚	欧蓝德-插电式混合动力车	2020	NULL	√	√	√	√	√	√	SP041	
澳大利亚	triton (kk#, kl#)	2018	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP015	

澳大利亚	帕杰罗劲畅	2018	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP027, SP027, SP027, SP027, SP026, SP026, SP029, SP047, SP036, SP041, SP025, SP00A, SP008	SP04F, SP04B, SP050, SP051
澳大利亚	帕杰罗劲畅	2018	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	帕杰罗劲畅	2019	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP027, SP027, SP027, SP027, SP026, SP026, SP029, SP047, SP036, SP041, SP025, SP00A, SP008	SP04F, SP04B, SP050, SP051
澳大利亚	帕杰罗劲畅	2019	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	帕杰罗劲畅	2020	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP027, SP027, SP027, SP027, SP026, SP026, SP029, SP047, SP036, SP041, SP025, SP00A, SP008	SP04F, SP04B, SP050, SP051
澳大利亚	帕杰罗劲畅	2020	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	劲炫 (asx)	2018	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP015	
澳大利亚	劲炫 (asx)	2018	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP044, SP043, SP02C, SP02D, SP030, SP016, SP017, SP002, SP045, SP00A, SP008	

澳大利亚	劲炫 (asx)	2018	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP044, SP043, SP02A, SP03F, SP010, SP016, SP017, SP00A, SP008	
澳大利亚	劲炫 (asx)	2018	乘员分类监视器	√	√	√	√	√	√	SP049	
澳大利亚	劲炫 (asx)	2018	自动启停 (as&g)	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	劲炫 (asx)	2018	电池监测单元12	√	√	√	√	√	√	SP041, SP036	
澳大利亚	劲炫 (asx)	2018	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合变速箱	√	√	√	√	√	√	SP015, SP011, SP014	
澳大利亚	劲炫 (asx)	2019	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP015	
澳大利亚	劲炫 (asx)	2019	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP044, SP043, SP02C, SP02D, SP030, SP016, SP017, SP002, SP045, SP00A, SP008	
澳大利亚	劲炫 (asx)	2019	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP044, SP043, SP02A, SP03F, SP010, SP016, SP017, SP00A, SP008	
澳大利亚	劲炫 (asx)	2019	乘员分类监视器	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	劲炫 (asx)	2019	自动启停 (as&g)	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	劲炫 (asx)	2019	电池监测单元12	√	√	√	√	√	√	SP041, SP036	
澳大利亚	劲炫 (asx)	2019	电池监测单元12	√	√	√	√	√	√	SP041	
澳大利亚	劲炫 (asx)	2019	多点式燃油喷射	√	√	√	√		√		
澳大利亚	劲炫 (asx)	2019	lin	√	√	√	√				
澳大利亚	劲炫 (asx)	2020	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP015	
澳大利亚	劲炫 (asx)	2020	e-call	√	√	√	√	√	√	SP039, SP041	
澳大利亚	劲炫 (asx)	2020	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP044, SP043, SP02C, SP02D, SP030, SP016, SP017, SP002, SP045, SP00A, SP008	

澳大利亚	劲炫 (asx)	2020	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP044, SP043, SP02A, SP03F, SP010, SP016, SP017, SP00A, SP008	
澳大利亚	劲炫 (asx)	2020	乘员分类监视器	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	劲炫 (asx)	2020	自动启停 (as&g)	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	劲炫 (asx)	2020	电池监测单元12	√	√	√	√	√	√	SP041, SP036	
澳大利亚	劲炫 (asx)	2020	电池监测单元12	√	√	√	√	√	√	SP041	
澳大利亚	劲炫 (asx)	2020	电池监测单元12	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	劲炫 (asx)	2020	多点式燃油喷射	√	√	√	√		√		
澳大利亚	劲炫 (asx)	2018	多点式燃油喷射	√	√	√	√		√	SP047, SP027, SP026, SP039, SP041, SP012, SP025, SP00A, SP008	SP04F, SP04B
澳大利亚	亦歌	2018	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP015	
澳大利亚	亦歌	2018	轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP044, SP043, SP045	
澳大利亚	亦歌	2018	e-call	√	√	√	√	√	√	SP039, SP041	
澳大利亚	亦歌	2018	音响导航显示屏	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	亦歌	2018	乘员分类监视器	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	亦歌	2019	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP015	
澳大利亚	亦歌	2019	轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP044, SP043, SP045	
澳大利亚	亦歌	2019	e-call	√	√	√	√	√	√	SP039, SP041	
澳大利亚	亦歌	2019	音响导航显示屏	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	亦歌	2019	乘员分类监视器	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	亦歌	2019	电池监测单元12	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	亦歌	2020	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP015	
澳大利亚	亦歌	2020	轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP044, SP043, SP045	
澳大利亚	亦歌	2020	e-call	√	√	√	√	√	√	SP039, SP041	
澳大利亚	亦歌	2020	音响导航显示屏	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	亦歌	2020	乘员分类监视器	√	√	√	√	√	√		

澳大利亚	亦歌	2020	电池监测单元12	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	亦歌	2019	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP027, SP027, SP027, SP027, SP026, SP026, SP029, SP047, SP012, SP036, SP041, SP025, SP00A SP008	SP04F, SP04B , SP050, SP05 1
澳大利亚	亦歌	2019	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合 变速箱	√	√	√	√	√	√	SP015, SP039	
澳大利亚	亦歌	2019	自动启停 (as&g)	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	亦歌	2020	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP027, SP027, SP027, SP027, SP027, SP026, SP026, SP026, SP029, SP047, SP012, SP036, SP041, SP025, SP00A SP008	SP04F, SP04B , SP050, SP05 1
澳大利亚	亦歌	2020	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合 变速箱	√	√	√	√	√	√	SP015, SP039	
澳大利亚	亦歌	2020	自动启停 (as&g)	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	mirage (a0#)	2018	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动 稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	mirage (a0#)	2018	自适应巡航控制/前方碰撞预防辅助制动	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	mirage (a0#)	2018	轮胎压力监测系统	√	√	√	√		√	SP044, SP043, SP045	
澳大利亚	mirage (a0#)	2018	轮胎压力监测系统	√	√	√	√		√		
澳大利亚	mirage (a0#)	2018	乘员分类监视器	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	mirage (a0#)	2019	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动 稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	mirage (a0#)	2019	自适应巡航控制/前方碰撞预防辅助制动	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	mirage (a0#)	2019	轮胎压力监测系统	√	√	√	√		√	SP044, SP043, SP045	
澳大利亚	mirage (a0#)	2019	轮胎压力监测系统	√	√	√	√		√		
澳大利亚	mirage (a0#)	2019	乘员分类监视器	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	mirage (a0#)	2020	自适应巡航控制/前方碰撞预防辅助制动	√	√	√	√	√	√		

澳大利亚	mirage (a0#)	2020	轮胎压力监测系统	√	√	√	√		√	SP044, SP043, SP045	
澳大利亚	mirage (a0#)	2020	轮胎压力监测系统	√	√	√	√		√		
澳大利亚	mirage (a0#)	2020	乘员分类监视器	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	mirage (a0#)	2020	电池监测单元12	√	√	√	√	√	√	SP041, SP036	
澳大利亚	mirage (a0#)	2021	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	mirage (a0#)	2021	无钥匙操作系统/乘员感知系统/发动机防盗锁止系统/无钥匙	√	√	√	√		√		
澳大利亚	mirage (a0#)	2021	轮胎压力监测系统	√	√	√	√		√	SP044, SP043, SP045	
澳大利亚	mirage (a0#)	2021	轮胎压力监测系统	√	√	√	√		√		
澳大利亚	mirage (a0#)	2021	lin	√	√	√	√			SP038	
澳大利亚	mirage (a0#)	2021	乘员分类监视器	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	mirage (a0#)	2021	电池监测单元12	√	√	√	√	√	√	SP041, SP036	
澳大利亚	mirage (a1#)	2018	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√	SP01B, SP035, SP01E, SP042, SP03E, SP00A, SP008	SP04F, SP04B
澳大利亚	mirage (a1#)	2018	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合变速箱	√	√	√	√	√	√	SP039, SP015, SP011, SP03B, SP014	
澳大利亚	mirage (a1#)	2018	四轮转向系统 / 电子动力转向	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	mirage (a1#)	2018	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP015, SP03B	
澳大利亚	mirage (a1#)	2018	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	mirage (a1#)	2018	srs-安全气囊	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	mirage (a1#)	2018	空调	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	mirage (a1#)	2018	电子时间警报控制系统	√	√	√	√	√	√	SP008, SP00A, SP04C, SP04D, SP04E	SP04F, SP04B, SP050, SP051
澳大利亚	mirage (a1#)	2018	无钥匙操作系统/乘员感知系统/发动机防盗锁止系统/无钥匙	√	√	√	√		√		
澳大利亚	mirage (a1#)	2018	无钥匙操作系统/乘员感知系统/发动机防盗锁止系统/无钥匙	√	√	√	√		√		
澳大利亚	mirage (a1#)	2018	轮胎压力监测系统	√	√	√	√		√	SP044, SP043, SP045	

澳大利亚	mirage (al#)	2018	轮胎压力监测系统	√	√	√	√		√		
澳大利亚	mirage (al#)	2018	仪表	√	√	√	√	√	√	SP03C, SP041	
澳大利亚	mirage (al#)	2018	转向角传感器	√	√	√	√		√	SP03A	
澳大利亚	mirage (al#)	2018	lin	√	√	√	√			SP038	
澳大利亚	mirage (al#)	2018	乘员分类监视器	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	欧蓝德 (gf#)	2018	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP015	
澳大利亚	欧蓝德 (gf#)	2018	轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP044, SP043, SP045	
澳大利亚	欧蓝德 (gf#)	2018	乘员分类监视器	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	欧蓝德 (gf#)	2018	角传感器/后传感器	√	√	√	√		√		
澳大利亚	欧蓝德 (gf#)	2018	电池监测单元12	√	√	√	√	√	√	SP041, SP036	
澳大利亚	欧蓝德 (gf#)	2018	电池监测单元12	√	√	√	√	√	√	SP041	
澳大利亚	欧蓝德 (gf#)	2018	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	欧蓝德 (gf#)	2018	自动启停 (as&g)	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	欧蓝德 (gf#)	2019	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP015	
澳大利亚	欧蓝德 (gf#)	2019	轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP044, SP043, SP045	
澳大利亚	欧蓝德 (gf#)	2019	e-call	√	√	√	√	√	√	SP039, SP041	
澳大利亚	欧蓝德 (gf#)	2019	乘员分类监视器	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	欧蓝德 (gf#)	2019	角传感器/后传感器	√	√	√	√		√		
澳大利亚	欧蓝德 (gf#)	2019	电池监测单元12	√	√	√	√	√	√	SP041, SP036	
澳大利亚	欧蓝德 (gf#)	2019	电池监测单元12	√	√	√	√	√	√	SP041	
澳大利亚	欧蓝德 (gf#)	2019	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	欧蓝德 (gf#)	2019	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	欧蓝德 (gf#)	2019	lin	√	√	√	√				
澳大利亚	欧蓝德 (gf#)	2019	自动启停 (as&g)	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	欧蓝德 (gf#)	2020	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√	SP015	
澳大利亚	欧蓝德 (gf#)	2020	轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP044, SP043, SP045	
澳大利亚	欧蓝德 (gf#)	2020	e-call	√	√	√	√	√	√	SP039, SP041	
澳大利亚	欧蓝德 (gf#)	2020	乘员分类监视器	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	欧蓝德 (gf#)	2020	角传感器/后传感器	√	√	√	√		√		

澳大利亚	欧蓝德 (gf#)	2020	电池监测单元12	√	√	√	√	√	√	SP041, SP036	
澳大利亚	欧蓝德 (gf#)	2020	电池监测单元12	√	√	√	√	√	√	SP041	
澳大利亚	欧蓝德 (gf#)	2020	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	欧蓝德 (gf#)	2020	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合变速箱	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	欧蓝德 (gf#)	2020	自动启停 (as&g)	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	欧蓝德-插电式混合动力车	2018	轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP044, SP043, SP045	
澳大利亚	欧蓝德-插电式混合动力车	2018	电池管理单元 (副)	√	√	√	√	√	√	SP041	
澳大利亚	欧蓝德-插电式混合动力车	2018	乘员分类监视器	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	欧蓝德-插电式混合动力车	2018	电池监测单元12	√	√	√	√	√	√	SP041, SP036	
澳大利亚	欧蓝德-插电式混合动力车	2018	电池监测单元12	√	√	√	√	√	√	SP041	
澳大利亚	欧蓝德-插电式混合动力车	2019	轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP044, SP043, SP045	
澳大利亚	欧蓝德-插电式混合动力车	2019	电池管理单元 (副)	√	√	√	√	√	√	SP041	
澳大利亚	欧蓝德-插电式混合动力车	2019	乘员分类监视器	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	欧蓝德-插电式混合动力车	2019	电池监测单元12	√	√	√	√	√	√	SP041, SP036	
澳大利亚	欧蓝德-插电式混合动力车	2019	电池监测单元12	√	√	√	√	√	√	SP041	
澳大利亚	欧蓝德-插电式混合动力车	2020	轮胎压力监测系统	√	√	√	√	√	√	SP044, SP043, SP045	
澳大利亚	欧蓝德-插电式混合动力车	2020	乘员分类监视器	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	欧蓝德-插电式混合动力车	2020	电池监测单元12	√	√	√	√	√	√	SP041, SP036	
澳大利亚	欧蓝德-插电式混合动力车	2020	电池监测单元12	√	√	√	√	√	√	SP041	
澳大利亚	劲炫 (asx)	2019	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	劲炫 (asx)	2020	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器	√	√	√	√	√	√		
澳大利亚	劲炫 (asx)	2020	lin	√	√	√	√				

特殊功能列表

编号	功能名称	系统名称
SP001	附加钥匙注册（使用中的钥匙）	晶片防盗装置

SP002	附加钥匙注册	无钥匙操作系统/乘员感知系统/发动机防盗锁止系统/无钥匙
SP003	空气排放	主动偏航控制系统/主动中央差速器
SP004	制动液更换	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器
SP005	校准	多功能全景监控器
SP006	校准值重置	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱
SP007	电池电压平稳	电池管理单元
SP008	VIN 信息	多点式燃油喷射
SP00A	底盘号 / VIN 写入	多点式燃油喷射
SP00D	离合器	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱
SP00E	CMU ID 号	电池管理单元

SP00F	CMU 支持强制解除	电池管理单元
SP010	通信测试	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙
SP011	CVT 机油降解级别	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合 器变速箱
SP012	DPF 再生	多点式燃油喷射
SP013	电热水器测试	空调
SP014	电动油泵放气	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合 器变速箱
SP015	排气模式	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主 动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感 器
SP016	发动机钥匙代码注册	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙
SP017	引擎钥匙码
&底盘号/VIN注册	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙
SP018	引擎/EV钥匙码
&底盘号/VIN注册	晶片防盗装置

SP019	发动机开关控制	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙
SP01A	乙醇强制学习模式	多点式燃油喷射
SP01B	蒸发泄漏监测器	多点式燃油喷射
SP01C	Forced power supply output	无钥匙操作系统/乘员感知系统/发动机防盗锁止系统/无钥匙
SP01D	Forced power supply
output(stop)	无钥匙操作系统/乘员感知系统/发动机防盗锁止系统/无钥匙
SP01E	燃油泵连续驱动	多点式燃油喷射
SP01F	功能测试	硬顶 / 顶部栈架
SP020	档位	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱
SP021	Head lamp
Auto leveling Diag mode	仪表
SP022	高度传感器初始位置清除	电子时间警报控制系统

SP023	高度传感器初始位置学习	电子时间警报控制系统
SP024	电机的初始相位	微控制器
SP025	初始化	多点式燃油喷射
SP026	喷油器 ID 写入（交换 ECU）	多点式燃油喷射
SP027	喷油器 ID 写入（交换喷油器）	多点式燃油喷射
SP028	喷油器 ID 初始化	多点式燃油喷射
SP029	读出喷油器 ID	多点式燃油喷射
SP02A	钥匙& 无钥匙运作系统 钥匙注册	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/ 轮胎压力监测系统
SP02B	钥匙代码一致性确认	晶片防盗装置
SP02C	钥匙注册	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙

SP02D	钥匙注册（条形码号）	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙
SP02E	钥匙注册（使用钥匙）	晶片防盗装置
SP02F	钥匙(条形码)
&无钥匙运作钥匙注册	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/ 轮胎压力监测系统
SP030	无钥匙 ID 注册	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙
SP031	无钥匙 ID 注册	电子时间警报控制系统
SP032	无钥匙接收检查	电子时间警报控制系统
SP033	KOS 钥匙注册	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙
SP034	横向加速度传感器标定	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器
SP035	学习值重置	多点式燃油喷射
SP036	正在学习	多点式燃油喷射

SP037	车架号码/底盘号抄写	多点式燃油喷射
SP038	雨水传感器适应	lin
SP039	重置	多点式燃油喷射
SP03A	SAS 标定	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器
SP03B	传感器标定	自动变速箱/无级变速箱/a-mt/双离合器变速箱
SP03C	维护提醒器	仪表
SP03D	SRS ECU 初始化	srs-安全气囊
SP03E	起动计数器初始化	多点式燃油喷射
SP03F	方向盘锁止装置注册	无钥匙操作系统 / 晶片防盗 / 无钥匙/轮胎压力监测系统
SP040	温度刻度盘位置调整	comp&htr

SP041	测试	多点式燃油喷射
SP042	正时链维护	多点式燃油喷射
SP043	轮胎压力传感器 ID 检查	轮胎压力监测系统
SP044	轮胎压力传感器 ID 注册	轮胎压力监测系统
SP045	轮胎压力传感器 ID 注册 (设置 2)	轮胎压力监测系统
SP046	阀压力学习	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器
SP047	Write learned value (Changed ECU)	多点式燃油喷射
SP048	横摆率传感器类型重置	防抱制动系统/主动稳定控制系统/主动稳定性和牵引力控制系统/轮速传感器
SP049	零校正和系统检查	乘员分类监视器
SP04A	编码信息	发动机/ETACS

SP04B	编码信息和拷贝	发动机/ETACS
SP04C	人性化	ETACS
SP04D	人性化信息	ETACS
SP04E	人性化重新设定	ETACS
SP04F	车上编码	发动机/ETACS
SP050	选项编码	发动机/ETACS
SP051	选项编码信息	发动机/ETACS