

<div><div><div>XTOOL朗仁</div><div>深圳市朗仁科技有限公司</div><div>Shenzhen Xtooltech Co., Ltd</div></div></div>								
雷诺功能表 V10.70								
<div>提示及说明:</div> <div>编程功能仅支持H6PRO H6PRO大师版产品.</div> <div>* 表示此功能为新增功能.</div> <div>√ 表示此功能支持.</div> <div>表示此功能不支持.</div> <div>※ 表示此功能部分支持.</div>								
车型	系统名称	读取版本信息	读取故障码	清除故障码	读取数据流	读取冻结帧	动作测试	特殊功能
阿拉斯加(Alaskan)	发动机系统	√	√	√	√			
阿拉斯加(Alaskan)	ABS(制动防抱死系统)	√	√	√	√			
阿拉斯加(Alaskan)	仪表盘	√	√	√	√			
阿拉斯加(Alaskan)	UCH(中央控制单元)	√	√	√	√			
阿拉斯加(Alaskan)	安全气囊/预紧器	√	√	√	√			
阿拉斯加(Alaskan)	前雷达	√	√	√	√			
阿拉斯加(Alaskan)	空调	√	√	√	√			
阿拉斯加(Alaskan)	自动变速箱	√	√	√	√			
阿拉斯加(Alaskan)	UPC(通用动力控制)	√	√	√	√			
阿拉斯加(Alaskan)	激光雷达	√	√	√	√			
阿拉斯加(Alaskan)	差速锁	√	√	√	√			
阿拉斯加(Alaskan)	周边视野	√	√	√	√			
阿拉斯加(Alaskan)	4 轮驱动	√	√	√	√			
阿拉斯加(Alaskan)	驻车感应	√	√	√	√			
阿拉斯加(Alaskan)	UNITE DE CHAUFFAGE	√	√	√	√			
阿拉斯加(Alaskan)	尿素控制模块	√	√	√	√			
阿拉斯加(Alaskan)	能源管理单元	√	√	√	√			
古贝(Avantime)	发动机系统	√	√	√	√		√	006B 006C 00C4 00CE 00F7 0257 0298 0299 029A 029B 029C 029D 029E 029F
古贝(Avantime)	ABS(制动防抱死系统)	√	√	√	√		√	0019 008B
古贝(Avantime)	仪表盘	√	√	√	√		√	000E 0052 005B 01A5 0225 025C 025D 025E 025F
古贝(Avantime)	UCH(中央控制单元)	√	√	√	√		√	000E 0052 005B 01A5 0225 025C 025D 025E 025F
古贝(Avantime)	安全气囊/预紧器	√	√	√	√			
古贝(Avantime)	空调	√	√	√	√			02FA 02FB 02FC 02FD 02FE 02FF
古贝(Avantime)	自动变速箱	√	√	√	√		√	0081 0082
古贝(Avantime)	照明	√	√	√	√		√	
古贝(Avantime)	放电灯	√	√	√	√		√	
古贝(Avantime)	加热器	√	√	√	√		√	

卡缤 (Captur/qm3/kabin)	发动机系统	√	√	√	√	√	√	0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 000C 006D 00C5 00D9 00DA 00DB 00DC 00DD 00DF 00E0 00F3 00F7 00F8 00F9 00FA 00FB 00FC 00FD 00FF 0100 0101 0103 0104 0105 0106 0107 0108 0109 010A 010B 010C 0114 0115 0116 0117 013C 013D 014C 017D 0186 01FF 0200 0201 0202 0203 020D 020E 020F 0210 0211 0212 0213 0304 0305 032C 032F 0324 033C 033D 033E 033F 0340 0341 0301 0303 0312 032D 0302 0323 032E 032B 0331 0379 037A 037B
卡缤 (Captur/qm3/kabin)	ABS (制动防抱死系统)	√	√	√	√	√	√	000C 000D 0019 008B 00E9 00EA 00EB 00EC 00ED 00EE 00FO 0001 030A 0167
卡缤 (Captur/qm3/kabin)	仪表盘	√	√	√	√	√	√	000C 000D 004C 004F 0074 0079 00E2 0001 0327 0326 0398 0399
卡缤 (Captur/qm3/kabin)	UCH (中央控制单元)	√	√	√	√	√	√	000C 0010 00F6 0105 0108 0129 012B 0139 0339 0109 0001 0301 0303 0009
卡缤 (Captur/qm3/kabin)	安全气囊/预紧器	√	√	√	√	√	√	000C 000D 0022 0023 0001 030C 0342 0152
卡缤 (Captur/qm3/kabin)	空调	√	√	√	√	√	√	000C 000D 00D1 0001 0069 035C
卡缤 (Captur/qm3/kabin)	自动变速箱	√	√	√	√	√	√	000C 000D 00EC 0111 0153 0154 0155 0156 0158 0159 015A 015B 015C 01C4 021A 0001 0303 0301 0346 013E 0347 0350
卡缤 (Captur/qm3/kabin)	通信装置	√	√	√	√	√	√	000C 000D 004C 006F 007A 00D7 006A 0001 036F 0325 0378
卡缤 (Captur/qm3/kabin)	可变PAS (助力转向系统)	√	√	√	√	√	√	000C 000D 0001
卡缤 (Captur/qm3/kabin)	UPC (通用动力控制)	√	√	√	√	√	√	000D 00E2 0105 0118 011B 0123 0169 0324 0333 0303 0301 032F 00D7 0334 0335 0336
卡缤 (Captur/qm3/kabin)	照明	√	√	√	√	√	√	0001 008C
卡缤 (Captur/qm3/kabin)	驻车感应	√	√	√	√	√	√	000C 000D 0065 0067 0124 0125 0126 0001 0337
卡缤 (Captur/qm3/kabin)	收音机	√	√	√	√	√	√	0001 000C 000D 001F 006F 00D7 01F7 01FC 0181 037C
卡缤 (Captur/qm3/kabin)	远程信息控制装置	√	√	√	√	√	√	000C 000D 00D2 0001 0325 037D
卡缤 (Captur/qm3/kabin)	多媒体接口	√	√	√	√	√	√	0001 000D 00D8 0196 0214 0324
卡缤 (Captur/qm3/kabin)	放大器	√	√	√	√	√	√	000C 000D 0181 0001
卡缤 (Captur/qm3/kabin)	免提模块	√	√	√	√	√	√	000C 000D 00F5 0128 012F 0130 0131 0132 0133 0134 0135 0136 0137 0138 0139 013A 013B 0001 0308 0009
卡缤 (Captur/kaptur br/in/ru)	发动机系统	√	√	√	√	√	√	0001 006D 00C5 00D9 00DA 00DB 00DC 00DD 00F3 00FB 0105 0108 0109 010A 010C 013C 013D 0304 0305 032C 032F 0009 0114 0115 0116 0117
卡缤 (Captur/kaptur br/in/ru)	ABS (制动防抱死系统)	√	√	√	√	√	√	0001 00E9 00EA 00EB 00F0 00EC 030A 000D 00ED 0019 008B 00EE 0167
卡缤 (Captur/kaptur br/in/ru)	仪表盘	√	√	√	√	√	√	000C 000D 004C 004F 0074 0079 00E2 0001 0327 0326 0398 0399
卡缤 (Captur/kaptur br/in/ru)	UCH (中央控制单元)	√	√	√	√	√	√	000C 0010 00F6 0105 0108 0129 012B 0139 0339 0109 0001 0301 0303 0009
卡缤 (Captur/kaptur br/in/ru)	安全气囊/预紧器	√	√	√	√	√	√	000C 000D 0022 0023 0342 0343 0344 0001 030C 0152 0331 0329
卡缤 (Captur/kaptur br/in/ru)	空调	√	√	√	√	√	√	000C 000D 0069 00D1 0001 0324
卡缤 (Captur/kaptur br/in/ru)	自动变速箱	√	√	√	√	√	√	
卡缤 (Captur/kaptur br/in/ru)	可变PAS (助力转向系统)	√	√	√	√	√	√	000C 000D 001F 0001
卡缤 (Captur/kaptur br/in/ru)	UPC (通用动力控制)	√	√	√	√	√	√	000D 00E2 0105 0118 011B 0123 0169 0324 0333 0303 0301 032F 00D7 0334 0335 0336
卡缤 (Captur/kaptur br/in/ru)	照明	√	√	√	√	√	√	0001 008C
卡缤 (Captur/kaptur br/in/ru)	4 轮驱动	√	√	√	√	√	√	000C 000D 0012 008B 00E2 01C5 0001
卡缤 (Captur/kaptur br/in/ru)	收音机	√	√	√	√	√	√	0001 000C 000D 001F 006F 00D7 01FC 037C 0181
卡缤 (Captur/kaptur br/in/ru)	远程信息控制装置	√	√	√	√	√	√	000C 000D 00D2 0001 0325 037D

卡缤 (Captur/kaptur br/in/ru)	多媒体接口	✓	✓	✓	✓		✓	0001 000D 00D8 0196 0214 0324
卡缤 (Captur/kaptur br/in/ru)	免提模块	✓	✓	✓	✓	✓	✓	000C 000D 00F5 0128 012F 0130 0131 0132 0133 0134 0135 0136 0137 0138 0139 013A 013B 0001 0308 0009
克莱奥 (Clio II ph6)	发动机系统	✓	✓	✓	✓	✓	✓	0001 000C 000D 006D 00C4 00C5 00D9 00DA 00DB 00DC 010C 0301 0303 0304 0305 0009
克莱奥 (Clio II ph6)	ABS (制动防抱死系统)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	000C 000D 0019 008B 0001 030A 030B 0017
克莱奥 (Clio II ph6)	UCH (中央控制单元)	✓	✓	✓	✓		✓	000C 000D 00D5 0183 0001 0307 025F
克莱奥 (Clio II ph6)	安全气囊/预紧器	✓	✓	✓	✓	✓		000C 000D 0022 0023 002E 0037 0141 0142 0143 0144 0145 0146 0001 030C
克莱奥 (Clio II ph6)	跟踪器	✓	✓	✓	✓			0001 01EE 0009
克莱奥 (Clio II)	发动机系统	✓	✓	✓	✓		✓	0001 0002 0004 0009 000A 000B 0052 006B 006C 00C4 00CE 00CF 018D 0257 0258 0276 0277 0291 0292 0293 0294 0295 0296 0297 02A1 02DF 02E0 02E1 02E2 0304 0305
克莱奥 (Clio II)	ABS (制动防抱死系统)	✓	✓	✓	✓		✓	0019 008B
克莱奥 (Clio II)	UCH (中央控制单元)	✓	✓	✓	✓		✓	000E 0127 0183 0261 027E 027F 0280 0281 0282 0284 0285 0286 0287 0288 02BE 02BF 02C0 02C1 02C2 02C3 02C4 02C5 02C6 02C7 02C8 02C9 02CA 02CB
克莱奥 (Clio II)	安全气囊/预紧器	✓	✓	✓	✓		✓	0019 001F 0263 0264
克莱奥 (Clio II)	空调	✓	✓	✓	✓		✓	0019 02E6 02E7 02E8 02E9 02EA 02EB 02EC 02ED 02EE 02EF 02F0 02F1 02F2 02F3 02F4 02F5 02F6 02F7
克莱奥 (Clio II)	自动变速箱	✓	✓	✓	✓		✓	0018 001A 001B 001F 004E 0082 0099 009A 009B 009C 0275 0276 0277 0278 0279 027A 027B 027C
克莱奥 (Clio II)	气体喷射	✓	✓	✓	✓		✓	
克莱奥 (Clio III)	发动机系统	✓	✓	✓	✓	✓	✓	0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 000A 000B 000C 000D 006D 00C4 00C5 00C7 00D0 00D9 00DA 00DB 00DC 00DD 00F3 00F7 00F9 00FA 010B 0186 0187 0189 018A 020D 0237 0256 0304 0305 0301 0303 0320 0302 0371 0323 032C 0369 032E 0362
克莱奥 (Clio III)	ABS (制动防抱死系统)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	000C 000D 0014 0015 0016 0017 0019 0088 008B 01C0 0001 030A 030B
克莱奥 (Clio III)	仪表盘	✓	✓	✓	✓		✓	000C 000D 0048 0049 004A 004B 004C 004D 004E 004F 0050 0052 0053 0064 0070 0071 0072 0073 0074 0075 0077 0079 007C 007D 00AB 00AC 00AD 00AE 00AF 00E1 0149 015E 015F 0160 0162 0163 0164 0165 0166 01F1 01F2 01F3 01F4 0001 0366 0367 0397
克莱奥 (Clio III)	UCH (中央控制单元)	✓	✓	✓	✓		✓	000C 000D 000F 0010 0052 0059 005A 005B 005C 005D 005E 005F 0061 00B1 00B7 00C3 00C6 022E 025F 0001 0307 0308 030E
克莱奥 (Clio III)	安全气囊/预紧器	✓	✓	✓	✓	✓		000C 000D 0019 0022 0023 0024 0025 0026 0027 002A 002B 002C 002D 002E 002F 0032 0033 0034 0036 0037 0062 0063 0092 0093 0094 0095 0001 030C 0152
克莱奥 (Clio III)	空调	✓	✓	✓	✓		✓	000C 000D 0012 0013 0069 0001
克莱奥 (Clio III)	自动变速箱	✓	✓	✓	✓	✓	✓	0004 000C 000D 0019 001A 001B 0081 0082 0153 0156 0157 01C8 01C9 01CA 0001
克莱奥 (Clio III)	通信装置	✓	✓	✓	✓		✓	000C 000D 0019 004C 006A 0181 0182 01CF 01DF 0001 0325 036F
克莱奥 (Clio III)	可变PAS (助力转向系统)	✓	✓	✓	✓	✓		000C 000D 001E 001F 0001 001C
克莱奥 (Clio III)	UPC (通用动力控制)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	0001 000D 0017
克莱奥 (Clio III)	轮胎	✓	✓	✓	✓			000C 000D 0012 0001 030F 00F6 0310 0309 0311
克莱奥 (Clio III)	照明	✓	✓	✓	✓	✓	✓	000C 000D 0012 008C 008D 008E 008F 0090 0091 0001

克莱奥(Clio III)	驻车辅助装置	✓	✓	✓	✓	✓		000C 000D 0065 0066 0067 0001 0337
克莱奥(Clio III)	收音机	✓	✓	✓	✓		✓	0001 000D 001F 0161
克莱奥(Clio III)	多媒体接口	✓	✓	✓	✓	✓	✓	0001 000D 0012 0055 019C 019D 01C1 0368 0161
克莱奥(Clio III)	多媒体连接	✓	✓	✓	✓	✓		000C 000D 0019 0181 0001
克莱奥(Clio IV)	发动机系统	✓	✓	✓	✓	✓	✓	0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 000C 006D 00C5 00D0 00D9 00DA 00DB 00DC 00DD 00DF 00E0 00F3 00F7 00F8 00F9 00FA 00FB 00FC 00FD 00FF 0100 0101 0103 0104 0105 0106 0107 0108 0109 010A 010B 010C 0114 0115 0116 0117 013C 013D 014C 017D 0186 01EF 01F0 01FF 0200 0201 0202 0203 020D 020E 020F 0210 0211 0212 0213 0304 0305 032C 032F 0324 033C 033D 033E 033F 0340 0341 0301 0303 0312 032D 0302 0323 032E 032B 0331 0379 037A 037B
克莱奥(Clio IV)	ABS(制动防抱死系统)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	000C 000D 0019 008B 00E9 00EA 00EB 00EC 00ED 00EE 00F0 0001 030A 0167
克莱奥(Clio IV)	仪表盘	✓	✓	✓	✓	✓	✓	000C 000D 004C 004F 0074 0079 00E2 0001 0327 0326 0398 0399
克莱奥(Clio IV)	UCH(中央控制单元)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	000C 0010 00F6 0105 0108 0129 012B 0139 0339 0109 0001 0301 0303 0009
克莱奥(Clio IV)	安全气囊/预紧器	✓	✓	✓	✓	✓	✓	000C 000D 0022 0023 0001 030C 0152 0342
克莱奥(Clio IV)	空调	✓	✓	✓	✓	✓	✓	000C 000D 00D1 00F4 0001 0329
克莱奥(Clio IV)	自动变速箱	✓	✓	✓	✓	✓	✓	000C 000D 00EC 0111 0153 0154 0155 0156 0158 0159 015A 015B 015C 01C4 021A 0001 0303 0301 0346 013E 0347 0350
克莱奥(Clio IV)	通信装置	✓	✓	✓	✓	✓	✓	000C 000D 004C 006F 007A 00D7 006A 0001 036F 0325 0378
克莱奥(Clio IV)	可变PAS(助力转向系统)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	000C 000D 0001
克莱奥(Clio IV)	UPC(通用动力控制)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	000D 00E2 0105 0118 011B 0123 0169 0324 0333 0303 0301 032F 00D7 0334 0335 0336
克莱奥(Clio IV)	照明	✓	✓	✓	✓			0001 008C
克莱奥(Clio IV)	驻车感应	✓	✓	✓	✓	✓	✓	000C 000D 0065 0067 0124 0125 0126 0001 0337
克莱奥(Clio IV)	收音机	✓	✓	✓	✓	✓	✓	0001 000C 000D 001F 006F 00D7 01F7 01FC 0181 037C
克莱奥(Clio IV)	远程信息控制装置	✓	✓	✓	✓	✓	✓	000C 000D 00D2 0001 0325 037D
克莱奥(Clio IV)	多媒体接口	✓	✓	✓	✓		✓	0001 000D 00D8 0196 0214 0324
克莱奥(Clio IV)	放大器	✓	✓	✓	✓		✓	000C 000D 0181 0001
克莱奥(Clio IV)	免提模块	✓	✓	✓	✓	✓	✓	000C 000D 00F5 0128 012F 0130 0131 0132 0133 0134 0135 0136 0137 0138 0139 013A 013B 0001 0308 0009
克莱奥(Clio v6 ph2)	发动机系统	✓	✓	✓	✓		✓	00C4
克莱奥(Clio v6 ph2)	UCH(中央控制单元)	✓	✓	✓	✓		✓	000E
克莱奥(Clio v6 ph2)	安全气囊/预紧器	✓	✓	✓	✓			0024 0025 0026 0027 002A 002B 002C 002D 002E 0062 0063 0145 0146 026D 026E 026F
克莱奥(Clio v6 ph2)	空调	✓	✓	✓	✓		✓	
克莱奥(Clio v6)	发动机系统	✓	✓	✓	✓		✓	00C4
克莱奥(Clio v6)	UCH(中央控制单元)	✓	✓	✓	✓		✓	0284 0285 0286 0287 02BE 02BF 02C0 02C1 02C2 02C3 02C4 02C5 02C6 02C7 02C8 02C9 02CA 02CB
克莱奥(Clio v6)	安全气囊/预紧器	✓	✓	✓	✓		✓	0019
克莱奥(Clio v6)	空调	✓	✓	✓	✓		✓	02E8 02E9 02EA 02EB 02EC 02ED 02EE 02EF 02F0 02F1 02F2 02F3 02F6 02F7
克莱奥(ClioIIp2/3/4)	发动机系统	✓	✓	✓	✓		✓	0001 0002 0004 0009 000A 000B 0052 00C4 00CE 00CF 018D 0257 0258 02A1 0304 0305

克莱奥(ClioIIp2/3/4)	ABS(制动防抱死系统)	√	√	√	√		√	0019 008B
克莱奥(ClioIIp2/3/4)	UCH(中央控制单元)	√	√	√	√		√	000E
克莱奥(ClioIIp2/3/4)	安全气囊/预紧器	√	√	√	√			0024 0025 0026 0027 002A 002B 002C 002D 002E 0062 0063 0145 0146 026D 026E 026F
克莱奥(ClioIIp2/3/4)	空调	√	√	√	√		√	
克莱奥(ClioIIp2/3/4)	自动变速箱	√	√	√	√		√	0004 0018 001A 001B 001F 004E 0081 0082 0099 009A 009B 009C 0153 01C8 027A 027B 027C
克莱奥(ClioIIp2/3/4)	气体喷射	√	√	√	√		√	
克莱奥(ClioIIp2/3/4)	可变PAS(助力转向系统)	√	√	√	√			0019 001C
克莱奥(ClioIIp2/3/4)	照明	√	√	√	√		√	
克莱奥(ClioIIp2/3/4)	放电灯	√	√	√	√		√	
达西亚(Dokker/kangoo)	发动机系统	√	√	√	√	√	√	0001 0002 0004 0009 006D 00C5 00D0 00D9 00DA 00DB 00DC 00DD 00E0 00F3 00F7 00F8 00F9 00FA 00FB 00FC 00FD 00FF 0101 0103 0105 0108 0109 010A 010B 010C 0114 0115 0116 0117 013C 013D 014C 0186 01EF 01F0 01FF 0200 0201 0202 0203 0304 0305 032C 032F 0324 033C 033D 033E 033F 0340 0341 0301 0303 0312 032D 0302 0323 032B 032E 0379 037A
达西亚(Dokker/kangoo)	ABS(制动防抱死系统)	√	√	√	√	√	√	000C 000D 0019 008B 00E9 00EA 00EB 00ED 00F0 0001 030A 0167
达西亚(Dokker/kangoo)	仪表盘	√	√	√	√		√	000C 000D 004C 004F 0052 0072 0074 00E1 00E2 014B 0164 007D 0001
达西亚(Dokker/kangoo)	UCH(中央控制单元)	√	√	√	√	√	√	000C 0010 00F6 0105 0108 0129 012B 0139 0339 0109 0001 0301 0303 0009
达西亚(Dokker/kangoo)	安全气囊/预紧器	√	√	√	√	√	√	000C 000D 0022 0023 0001 030C 0152 0342
达西亚(Dokker/kangoo)	可变PAS(助力转向系统)	√	√	√	√	√		000C 000D 001F 0001
达西亚(Dokker/kangoo)	收音机	√	√	√	√	√	√	0001 000C 000D 001F 006F 00D7 01FC 037C 0181
达西亚(Dokker/kangoo)	远程信息控制装置	√	√	√	√		√	000C 000D 00D2 0001 0325 037D
达西亚(Dokker/kangoo)	多媒体接口	√	√	√	√		√	0001 000D 00D8 0196 0214 0324
达西亚(Dokker/kangoo)	免提模块	√	√	√	√	√	√	000C 000D 00F5 0128 012F 0130 0131 0132 0133 0134 0135 0136 0137 0138 0139 013A 013B 0001 0308 0009
达斯特冒险家(Duster ph2)	发动机系统	√	√	√	√	√	√	0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 000C 006D 00C5 00D0 00D9 00DA 00DB 00DC 00DD 00F3 00F5 00F7 00F8 00F9 00FA 00FB 00FC 00FD 00FF 0100 0101 0103 0104 0105 0106 0107 0108 0109 010A 010B 010C 0114 0115 0116 0117 013C 013D 014C 017D 0186 01EF 01F0 01F5 01F6 020D 020E 020F 0210 0211 0304 0305 032C 032F 0324 033C 033D 033E 033F 0340 0341 0301 0303 0312 032D 00E0 0302 0323 032E 032B 0331 0377
达斯特冒险家(Duster ph2)	ABS(制动防抱死系统)	√	√	√	√	√	√	000C 000D 0019 008B 00E9 00EA 00EB 00EC 00ED 00EE 00F0 0001 030A 0167
达斯特冒险家(Duster ph2)	仪表盘							
达斯特冒险家(Duster ph2)	UCH(中央控制单元)	√	√	√	√	√	√	000C 0010 00F6 0105 0108 0129 012B 0139 0339 0109 0001 0301 0303 0009
达斯特冒险家(Duster ph2)	安全气囊/预紧器	√	√	√	√	√	√	000C 000D 0022 0023 0342 0343 0344 0001 030C 0152 0331 0329
达斯特冒险家(Duster ph2)	空调	√	√	√	√		√	000C 000D 0069 00D1 0001 0324
达斯特冒险家(Duster ph2)	自动变速箱	√	√	√	√			0001 0111 0112 0113 0360 000D
达斯特冒险家(Duster ph2)	可变PAS(助力转向系统)	√	√	√	√	√		000C 000D 001F 0001
达斯特冒险家(Duster ph2)	4 轮驱动	√	√	√	√	√	√	000C 000D 0012 008B 00E2 01C5 0001

达斯特冒险家(Duster ph2)	收音机	✓	✓	✓	✓	✓	✓	0001 000C 000D 001F 006F 00D7 01FC 037C 0181
达斯特冒险家(Duster ph2)	远程信息控制装置	✓	✓	✓	✓		✓	000C 000D 00D2 0001 0325 037D
达斯特冒险家(Duster ph2)	多媒体接口	✓	✓	✓	✓		✓	0001 000D 00D8 0196 0214 0324
达斯特冒险家(Duster ph2)	免提模块	✓	✓	✓	✓	✓	✓	000C 000D 00F5 0128 012F 0130 0131 0132 0133 0134 0135 0136 0137 0138 0139 013A 013B 0001 0308 0009
达斯特冒险家(Duster)	发动机系统	✓	✓	✓	✓	✓	✓	0001 0002 0003 0005 0006 0007 0008 0009 000B 000C 000D 006D 00C4 00C5 00C7 00D0 00D9 00DA 00DB 00DC 00DD 00F3 00F7 00F9 00FA 010B 010C 0186 0187 020D 0256 0301 0303 0304 0305 0302
达斯特冒险家(Duster)	ABS(制动防抱死系统)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	000C 000D 0019 008B 01B0 0001 030A 030B 0017
达斯特冒险家(Duster)	UCH(中央控制单元)	✓	✓	✓	✓		✓	000C 000D 00D5 0183 0001 0307 025F
达斯特冒险家(Duster)	安全气囊/预紧器	✓	✓	✓	✓	✓		000C 000D 0022 0023 0026 0027 002E 002F 0030 0031 0037 007D 0141 0142 0143 0144 0199 019A 019B 01AE 01AF 0001 030C
达斯特冒险家(Duster)	自动变速箱	✓	✓	✓	✓	✓	✓	000C 000D 0019 001A 001B 0082 0001
达斯特冒险家(Duster)	可变PAS(助力转向系统)	✓	✓	✓	✓	✓		000C 000D 001F 0001 001C
达斯特冒险家(Duster)	跟踪器	✓	✓	✓	✓			0001 01EE 0009
达斯特冒险家(Duster)	4 轮驱动	✓	✓	✓	✓	✓	✓	000C 000D 0012 008B 00E2 01C5 0052 0001 030A 0017
达斯特冒险家(Duster)	收音机	✓	✓	✓	✓	✓	✓	0001 000C 000D 001F 005B 006F 00D7 01F7 0161 01C6
埃斯佩斯(Espace IV)	发动机系统	✓	✓	✓	✓	✓	✓	0002 0004 0009 000A 000B 000C 000D 006B 006C 006D 00C4 00C7 00CE 00CF 00D0 00D9 0001 0304 0305 0322 0301 0302 0303
埃斯佩斯(Espace IV)	ABS(制动防抱死系统)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	000C 000D 0014 0015 0017 0019 0052 008B 0098 00E9 00EA 00EB 0001 030A 00ED 00F1 0316 0384 0352
埃斯佩斯(Espace IV)	仪表盘	✓	✓	✓	✓		✓	000C 000D 0012 004B 004C 004D 004E 004F 0050 0051 0052 0053 0074 0077 0079 007A 007B 007C 007E 00A0 00A1 00A2 00A3 00A4 00A7 00A8 00A9 00AA 0147 0148 0149 0001 033B 0372 0397
埃斯佩斯(Espace IV)	UCH(中央控制单元)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	000C 000D 0010 0011 0012 004D 0052 005A 005B 005D 0061 007C 0086 00B3 00B4 00B5 00B6 00B7 00B8 00B9 00BA 00BB 00BC 00BD 00BE 00BF 00C0 00C1 00C2 0227 0231 0232 0001 00F6 0307 030F 031B 031C 0386 031D 0387 031E 0309 031F
埃斯佩斯(Espace IV)	安全气囊/预紧器	✓	✓	✓	✓			000C 000D 0019 0022 0023 0037 0001 030C 0152 0317 0318
埃斯佩斯(Espace IV)	空调	✓	✓	✓	✓		✓	000C 000D 0013 005B 0069 0084 0085 01A5 0222 0223 0224 024B 0068 0001
埃斯佩斯(Espace IV)	自动变速箱	✓	✓	✓	✓	✓	✓	000D 0019 0081 0082 0233 0319
埃斯佩斯(Espace IV)	驻车制动器	✓	✓	✓	✓		✓	000C 000D 0055 0056 0057 0058 0001 030D
埃斯佩斯(Espace IV)	免提组件	✓	✓	✓	✓		✓	0001 000D 0019 006E 006F 0313 0314 030D
埃斯佩斯(Espace IV)	放电灯	✓	✓	✓	✓	✓	✓	000C 000D 0012 001C 0001
埃斯佩斯(Espace IV)	驻车辅助装置	✓	✓	✓	✓	✓		000C 000D 0065 0066 0067 0001
埃斯佩斯(Espace IV)	加热器	✓	✓	✓	✓	✓	✓	000C 00CC 00CD 0001
埃斯佩斯(Espace V)	发动机系统	✓	✓	✓	✓	✓	✓	0001 0004 0005 0006 0007 0008 0009 000C 006D 00C5 00D9 00DA 00DB 00DC 00DD 00F7 00F8 00F9 00FA 00FB 00FC 00FD 00FE 00FF 0100 0101 0102 0103 0104 0105 0106 0107 0108 0109 010A 010B 0150 0151 032A 0301 0302 0303 0323 032B 0312 032C 032D 032E 032F 0114 0115 0116 0117 024A 0345
埃斯佩斯(Espace V)	ABS(制动防抱死系统)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	000C 000D 001E 008B 00E9 00EA 00EB 00EC 00ED 00EF 00F0 00F1 00F2 0001 030A 0052 0168 0167
埃斯佩斯(Espace V)	仪表盘	✓	✓	✓	✓		✓	000C 000D 004A 004C 004F 0074 007A 00E1 00E2 0001 0326 0327 0398 0399

埃斯佩斯 (Espace V)	UCH (中央控制单元)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	0009 000C 0010 005C 00B5 00F6 0127 0128 0129 012A 012B 012C 012D 012E 0137 0324 0338 0339 01A0 0139 0012 033A 0001 0161
埃斯佩斯 (Espace V)	安全气囊/预紧器	✓	✓	✓	✓	✓	✓	000C 000D 0022 0023 0037 0001 030C 0152
埃斯佩斯 (Espace V)	前雷达	✓	✓	✓	✓	✓		000C 000D 0001 0328
埃斯佩斯 (Espace V)	空调	✓	✓	✓	✓		✓	000C 000D 0069 00D1 0001 0324
埃斯佩斯 (Espace V)	自动变速箱	✓	✓	✓	✓	✓	✓	000C 000D 013E 013F 0140 0156 0158 0001 0324 021A 0301 0303 0346
埃斯佩斯 (Espace V)	驻车制动器	✓	✓	✓	✓	✓		000C 000D 010D 010E 0001 0055 0330
埃斯佩斯 (Espace V)	可变PAS (助力转向系统)	✓	✓	✓	✓	✓		000C 000D 0001
埃斯佩斯 (Espace V)	UPC (通用动力控制)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	000D 00E2 0105 0108 0118 011B 014D 014E 0215 0109 0303 0301
埃斯佩斯 (Espace V)	电动尾门	✓	✓	✓	✓			000C 014F 0001 0009
埃斯佩斯 (Espace V)	挡风玻璃显示	✓	✓	✓			✓	0009 000C 0001
埃斯佩斯 (Espace V)	4 方向盘操纵	✓	✓	✓	✓	✓	✓	000D 00E3 00E4 00E5 0001
埃斯佩斯 (Espace V)	驻车感应	✓	✓	✓	✓		✓	000C 000D 0065 0067 0124 0125 0126 0001 0337
埃斯佩斯 (Espace V)	变速箱电动控制装置	✓	✓	✓	✓	✓	✓	000C 000D 0152 0001 0331
埃斯佩斯 (Espace V)	先导悬挂	✓	✓	✓	✓	✓		000C 000D 0001
埃斯佩斯 (Espace V)	座椅管理	✓	✓	✓	✓		✓	000C 000D 00E6 00E7 00E8 0001
埃斯佩斯 (Espace V)	前摄像头	✓	✓	✓	✓			000C 000D 001C 0069 0001 0331
埃斯佩斯 (Espace V)	收音机	✓	✓	✓	✓		✓	000C 000D 004C 006F 007A 00A8 00D6 00D7 00D8 01F7 0001 0181 0325 00E2
埃斯佩斯 (Espace V)	远程信息控制装置	✓	✓	✓	✓		✓	000C 000D 00D2 0001 037D 0325
埃斯佩斯 (Espace V)	左侧车门或乘客座椅	✓	✓	✓	✓		✓	000C 000D 00E6 00E7 00E8 0001
埃斯佩斯 (Espace V)	右侧车门或折叠式座椅	✓	✓	✓	✓		✓	000C 000D 0001
埃斯佩斯 (Espace V)	多媒体接口	✓	✓	✓			✓	000D 006A
埃斯佩斯 (Espace V)	放大器	✓	✓	✓	✓		✓	0001 000D 00D3 00D4
埃斯佩斯 (Espace)	发动机系统	✓	✓	✓	✓		✓	006B 006C 00C4 00CE 00CF 00F7 0212 0257 0276 0277 0291 0292 0293 0294 0297 0298 0299 029A 029B 029C 029D 029E 029F 02A6 02A7 02A8 02E1 02E2
埃斯佩斯 (Espace)	ABS (制动防抱死系统)	✓	✓	✓	✓		✓	0019 008B
埃斯佩斯 (Espace)	仪表盘	✓	✓	✓	✓			0019 0291 0292 02A9 02AB 02AE 02AF 02B2 02B3 02B8 02B9 02BC 02BD 02CD 02CE 02CF 02D0 02D1 02D2 02D4 02D5 02D6 02D7 02D8 02D9 02DA 02DB 02DC 02DD
埃斯佩斯 (Espace)	UCH (中央控制单元)	✓			✓			027D 027E 027F 0282 0283 0284 0285 0286 0287 02A9 02AA 02AB 02AC 02AD 02AE 02AF 02B0 02B1 02B2 02B3 02B4 02B5 02B6 02B7 02B8 02B9 02BA 02BB 02BC 02BD 02DC 02DD
埃斯佩斯 (Espace)	安全气囊/预紧器	✓	✓	✓	✓		✓	0019 0095 026A 026B 026C
埃斯佩斯 (Espace)	空调	✓	✓	✓	✓			02FA 02FB 02FC 02FD 02FE 02FF
埃斯佩斯 (Espace)	自动变速箱	✓	✓	✓	✓		✓	0018 001A 001B 001F 004E 0082 0099 009A 009B 009C 0274 0275 0276 0277 0278 0279
埃斯佩斯 (Espace)	照明	✓	✓	✓	✓		✓	
埃斯佩斯 (Espace)	放电灯	✓	✓	✓	✓		✓	
埃斯佩斯 (Espace)	加热器	✓	✓	✓	✓		✓	
埃斯佩斯 (EspaceIV ph2/3/4)	发动机系统	✓	✓	✓	✓	✓	✓	0001 0002 0004 0009 000A 000B 000C 000D 006A 006B 006C 006D 00C4 00C5 00C7 00CE 00CF 00D0 00D9 00DC 00DD 00F7 00F8 00F9 00FA 00FB 00FF 010A 010B 0186 022F 0230 0304 0305 0301 0302 0303 0323 032B 0312 032E 036B

埃斯佩斯(EspaceIV ph2/3/4)	ABS(制动防抱死系统)	√	√	√	√	√	√	000C 000D 0014 0015 0017 0019 0052 008B 00E9 00EA 00EB 0001 030A 0384 0352
埃斯佩斯(EspaceIV ph2/3/4)	仪表盘	√	√	√	√		√	000C 000D 004B 004C 004D 004E 0050 0052 0053 0074 0077 0079 007A 007C 007E 0147 0148 0149 014A 014B 033B 0001 0327 0326 0372 0397 0398 0399
埃斯佩斯(EspaceIV ph2/3/4)	UCH(中央控制单元)	√	√	√	√	√	√	000C 000D 0010 0012 0052 005A 005B 005D 0061 007C 0086 00B3 00B4 00B5 00B6 00B7 00B8 00B9 00BA 00BB 00BC 00BD 00BE 00BF 00C0 00C1 00C2 0231 0232 0001 00F6 0307 030F 031B 031C 031D 031E 0309 031F
埃斯佩斯(EspaceIV ph2/3/4)	安全气囊/预紧器	√	√	√	√	√		000C 000D 0019 0022 0023 0037 0001 030C 0152 0317
埃斯佩斯(EspaceIV ph2/3/4)	空调	√	√	√	√		√	000C 000D 0013 005B 0069 0084 0085 01A5 0222 0223 0224 024B 0068 0001
埃斯佩斯(EspaceIV ph2/3/4)	自动变速箱	√	√	√	√	√	√	000D 0019 0081 0082 0154 0233 0319
埃斯佩斯(EspaceIV ph2/3/4)	通信装置	√	√	√	√		√	0001 000C 000D 0012 0019 004C 006A 007F 0080 0181 0182 01CF 01DF 036F 0325
埃斯佩斯(EspaceIV ph2/3/4)	驻车制动器	√	√	√	√	√	√	000C 000D 0055 0056 0057 0058 0001 030D
埃斯佩斯(EspaceIV ph2/3/4)	可变PAS(助力转向系统)	√	√	√	√	√		000C 000D 001C 0001
埃斯佩斯(EspaceIV ph2/3/4)	照明	√	√	√	√	√	√	000C 000D 0012 005B 008C 008D 008E 0090 0148 0234 0001 0009
埃斯佩斯(EspaceIV ph2/3/4)	驻车感应	√	√	√	√	√		000C 000D 0019 0065 0066 0067 0220 0221 0001 0337
埃斯佩斯(EspaceIV ph2/3/4)	驻车辅助装置	√	√	√	√	√		000C 000D 0065 0066 0067 0001 0337
埃斯佩斯(EspaceIV ph2/3/4)	加热器	√	√	√	√	√	√	000C 00CC 00CD 0001
埃斯佩斯(EspaceIV ph2/3/4)	收音机	√		√	√			0001 000D 001F 004C 0236 0238 0161 030D
埃斯佩斯(EspaceIV ph2/3/4)	多媒体接口	√	√	√	√	√	√	0001 000D 0012 0055 006A
埃斯佩斯(EspaceIV ph2/3/4)	多媒体连接	√	√	√	√	√		000C 000D 0019 0181 0001
科雷嘉(Kadjar cn)	发动机系统	√	√	√	√	√	√	0001 0009 006D 00C5 00D9 00DA 00DB 00DC 00DD 00F3 00FB 0103 0105 0108 0109 010A 013C 013D 014C 0150 0151 0324 033C 033D 033E 033F 0340 0341 0301 0303 0305 0312 032C 032D 00E0 024A 0345 032F
科雷嘉(Kadjar cn)	ABS(制动防抱死系统)	√	√	√	√	√	√	000C 000D 0019 008B 00E9 00EA 00EB 00EC 00ED 00EE 00F0 0001 030A 0167
科雷嘉(Kadjar cn)	仪表盘	√	√	√	√		√	000C 000D 004A 004C 004F 0074 007A 00E1 00E2 0001 0326 0327 0398 0399
科雷嘉(Kadjar cn)	UCH(中央控制单元)	√	√	√	√	√	√	0009 000C 0010 005C 00B5 00F6 0127 0128 0129 012A 012B 012C 012D 012E 0137 0324 0338 0339 01A0 0139 0012 033A 0001 0161
科雷嘉(Kadjar cn)	安全气囊/预紧器	√	√	√	√	√	√	000C 000D 0022 0023 0037 0001 030C 0152
科雷嘉(Kadjar cn)	空调	√	√	√	√		√	000C 000D 0069 00D1 0001 0324
科雷嘉(Kadjar cn)	自动变速箱	√	√	√	√	√		000C 000D 0019 0154 017C 0001 0324 034A
科雷嘉(Kadjar cn)	驻车制动器	√	√	√	√	√		000C 000D 010D 010E 0001 0055 0330
科雷嘉(Kadjar cn)	可变PAS(助力转向系统)	√	√	√	√	√		000C 000D 0001
科雷嘉(Kadjar cn)	UPC(通用动力控制)	√	√	√	√	√	√	000D 00E2 0105 0108 0118 011B 014D 014E 0215 0109 0303 0301
科雷嘉(Kadjar cn)	4 轮驱动	√	√	√	√			000C 0001 0303 0301
科雷嘉(Kadjar cn)	驻车感应	√	√	√	√		√	000C 000D 0065 0067 0124 0125 0126 0001 0337
科雷嘉(Kadjar cn)	收音机	√	√	√	√		√	000C 000D 004C 006F 007A 00A8 00D6 00D7 00D8 01F7 0001 0181 0325 00E2
科雷嘉(Kadjar cn)	远程信息控制装置	√	√	√	√		√	000C 000D 00D2 0001 037D 0325
科雷嘉(Kadjar cn)	多媒体接口	√	√	√				000C 000D 0001

科雷嘉(Kadjar cn)	放大器	√	√	√	√		√	0001 000D 00D3 00D4
科雷嘉(Kadjar)	发动机系统	√	√	√	√	√	√	0001 0002 0004 0005 0006 0007 0008 0009 000C 006D 00C5 00D9 00DA 00DB 00DC 00DD 00F3 00F7 00F8 00F9 00FA 00FB 00FC 00FD 00FE 00FF 0100 0101 0102 0103 0104 0105 0106 0107 0108 0109 010A 010B 0114 0115 0116 0117 013C 013D 014C 0150 0151 032A 0301 0302 0303 0323 032B 0312 032C 032D 032E 032F 0324 033C 033D 033E 033F 0340 0341 0305 00E0 024A 0345
科雷嘉(Kadjar)	ABS(制动防抱死系统)	√	√	√	√	√	√	000C 000D 0019 008B 00E9 00EA 00EB 00EC 00ED 00EE 00FO 0001 030A 0167
科雷嘉(Kadjar)	仪表盘	√	√	√	√		√	000C 000D 004A 004C 004F 0074 007A 00E1 00E2 0001 0326 0327 0398 0399
科雷嘉(Kadjar)	UCH(中央控制单元)	√	√	√	√	√	√	0009 000C 0010 005C 00B5 00F6 0127 0128 0129 012A 012B 012C 012D 012E 0137 0324 0338 0339 01A0 0139 0012 033A 0001 0161
科雷嘉(Kadjar)	安全气囊/预紧器	√	√	√	√	√	√	000C 000D 0022 0023 0037 0001 030C 0152
科雷嘉(Kadjar)	前雷达	√	√	√				000C 000D 0001 0328 0209
科雷嘉(Kadjar)	空调	√	√	√	√		√	000C 000D 0069 00D1 0001 0324
科雷嘉(Kadjar)	自动变速箱	√	√	√	√	√		000C 000D 0019 0153 0154 0155 0156 0157 0158 0159 015A 015B 015C 017C 0001 0303 0301 0346 013E 0347 0324 034A
科雷嘉(Kadjar)	驻车制动器	√	√	√	√	√		000C 000D 010D 010E 0001 0055 0330
科雷嘉(Kadjar)	可变PAS(助力转向系统)	√	√	√	√	√		000C 000D 0001
科雷嘉(Kadjar)	UPC(通用动力控制)	√	√	√	√	√	√	000D 00E2 0105 0108 0118 011B 014D 014E 0215 0109 0303 0301
科雷嘉(Kadjar)	4 轮驱动	√	√	√	√			000C 0001 0303 0301
科雷嘉(Kadjar)	驻车感应	√	√	√	√		√	000C 000D 0065 0067 0124 0125 0126 0001 0337
科雷嘉(Kadjar)	前摄像头	√	√	√	√			000C 001C 0069 0001
科雷嘉(Kadjar)	收音机	√	√	√	√		√	0001 000C 000D 004C 006F 007A 00A8 00D6 00D7 00D8 01F7 0181 0325 00E2 0161
科雷嘉(Kadjar)	远程信息控制装置	√	√	√	√		√	000C 000D 00D2 0001 037D 0325
科雷嘉(Kadjar)	多媒体接口	√	√	√				000C 000D 0001
科雷嘉(Kadjar)	放大器	√	√	√	√		√	0001 000D 00D3 00D4
Kangoo II	发动机系统	√	√	√	√	√	√	0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 000A 000B 000C 006D 00C4 00C5 00C7 00D0 00D9 00DA 00DB 00DC 00DD 00F3 00F7 00F9 00FA 010B 0186 0187 0189 018A 020D 0237 0256 0301 0302 0303 0371 0323 032C 0369 032E 0362 0320 013C 0393 0394 0395 0396
Kangoo II	ABS(制动防抱死系统)	√	√	√	√	√	√	000C 000D 0014 0015 0016 0017 0019 008B 0161 0001 00E9 00EA 00EB 00FO 00EC 030A 00ED 0352 0168 00EE 0167 005B 00B6 0353 030B
Kangoo II	仪表盘	√	√	√	√	√	√	000C 000D 0019 0048 0049 004A 004B 004C 004D 004E 0052 0053 0070 0071 0072 0073 0074 0075 0079 007C 007D 00AE 00B6 00E1 0149 015E 015F 0160 0161 0162 0163 0164 0165 0166 0167 0168 0169 016A 01F1 01F2 01F3 01F4 0001 0366 0367 0397
Kangoo II	UCH(中央控制单元)	√	√	√	√	√	√	000C 000D 01BE 0354 0355 01BF 0169 0356 0357 0358 0359 0161 035A 0001 0307 030E 035B 0009
Kangoo II	安全气囊/预紧器	√	√	√	√	√	√	000C 000D 0022 0023 002E 002F 0037 0142 0143 01D5 01D6 01D7 01D8 01D9 01DA 01DD 01DE 023D 023E 0001 030C
Kangoo II	空调	√	√	√	√	√	√	000C 000D 0013 005B 0069 00AC 0001

Kangoo II	自动变速箱	✓	✓	✓	✓	✓	✓	000C 000D 0019 001A 001B 0082 0001
Kangoo II	通信装置	✓	✓	✓	✓	✓	✓	000C 000D 0019 004C 006A 0181 0182 01CF 0001 0325
Kangoo II	可变PAS(助力转向系统)	✓	✓	✓	✓	✓		000C 000D 001E 001F 01A4 0001
Kangoo II	UPC(通用动力控制)	✓	✓	✓	✓		✓	0001 000D 0019 0017
Kangoo II	轮胎	✓	✓	✓		✓		000C 000D 0001 00F6 0161
Kangoo II	适应装置	✓	✓	✓	✓	✓		00E3 0001
Kangoo II	驻车辅助装置	✓	✓	✓	✓	✓		000C 000D 0065 0066 0067 0001
Kangoo II	收音机	✓	✓	✓	✓	✓	✓	0001 000D 001F 004C 01C6 0236 0238 0161 030D
Kangoo II	远程信息控制装置	✓	✓	✓	✓	✓	✓	000C 000D 00D2 0161 0001 0325
Kangoo II	多媒体接口	✓	✓	✓	✓		✓	0001 000D 0055 019C 019D 01C1
Kangoo II	多媒体连接	✓	✓	✓	✓	✓		000C 000D 0019 0181 0001
Kangoo MUX	发动机系统	✓	✓	✓	✓		✓	0001 0002 0004 0009 000A 000B 0052 006B 006C 00C4 00CE 00CF 00F7 018D 0257 0258 0298 0299 029A 029B 029C 029D 029E 029F 02A1 0304 0305
Kangoo MUX	ABS(制动防抱死系统)	✓	✓	✓	✓		✓	0019 001F 008B
Kangoo MUX	UCH(中央控制单元)	✓	✓	✓	✓		✓	000E 005D 00B5 0127 0229
Kangoo MUX	安全气囊/预紧器	✓	✓	✓	✓		✓	001F
Kangoo MUX	自动变速箱	✓	✓	✓	✓	✓	✓	0018 001A 001B 001F 004E 0081 0082 0099 009A 009B 009C 027A 027B 027C
Kangoo MUX	气体喷射	✓	✓	✓	✓		✓	
Kangoo VLL	发动机系统	✓	✓	✓	✓	✓	✓	0001 0002 0003 0005 0006 0007 0008 0009 000B 000C 000D 006D 00C4 00C5 00D9 00DA 00DB 00DC 010C 0301 0303 0304 0305 0302
Kangoo VLL	ABS(制动防抱死系统)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	000C 000D 0019 008B 0001 030A 030B 0017
Kangoo VLL	UCH(中央控制单元)	✓	✓	✓	✓		✓	000C 000D 00D5 0001 0307 025F
Kangoo VLL	安全气囊/预紧器	✓	✓	✓	✓	✓		000C 000D 0019 0022 0023 0144 0001
Kangoo VLL	可变PAS(助力转向系统)	✓	✓	✓	✓	✓		000C 000D 001F 0001
Kangoo VLL	跟踪器	✓	✓	✓	✓			0001 01EE 0009
Kangoo ZE/StopStart/ph2	发动机系统	✓	✓	✓	✓	✓	✓	0001 0002 0004 0009 000C 006D 00C5 00D0 00D9 00DA 00DB 00DC 00DD 00E0 00F3 00F7 00F8 00F9 00FA 00FB 00FC 00FD 00FF 0100 0101 0103 0105 0107 0108 0109 010A 010B 0114 0115 0116 0117 013C 013D 014C 0186 01EF 01F0 01FF 0200 0201 0202 0203 0324 033C 033D 033E 033F 0340 0341 0301 0303 0305 0312 032C 032D 0302 0323 032E 032F 032B 0379 037A
Kangoo ZE/StopStart/ph2	ABS(制动防抱死系统)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	000C 000D 0014 0015 0016 0017 0019 008B 00E9 00EA 00EB 00EC 00EE 0001 030A 0167 030B
Kangoo ZE/StopStart/ph2	仪表盘	✓	✓	✓	✓	✓	✓	000C 000D 0048 0049 004B 004C 0070 0071 0072 0074 0079 00B6 00E1 0149 015E 015F 0160 0166 01E8 01E9 01EA 01EB 0001 0397
Kangoo ZE/StopStart/ph2	UCH(中央控制单元)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	000C 01BE 01BF 0001 030E 035B 0009 0307
Kangoo ZE/StopStart/ph2	安全气囊/预紧器	✓	✓	✓	✓	✓	✓	000C 000D 0022 0023 002E 0037 0142 0143 01D5 01D6 01D7 01D8 01D9 01DA 01DB 01DC 01DD 01DE 0001 030C
Kangoo ZE/StopStart/ph2	空调	✓	✓	✓	✓	✓	✓	000C 000D 0069 00D1 0001 0331
Kangoo ZE/StopStart/ph2	自动变速箱	✓	✓	✓	✓	✓	✓	000C 000D 00EC 0111 0153 0154 0155 0156 0158 0159 015A 015B 015C 01C4 021A 0001 0303 0301 0346 013E 0347 0350
Kangoo ZE/StopStart/ph2	通信装置	✓	✓	✓	✓	✓	✓	000C 000D 0019 004C 006F 007A 00D7 0001 036F 0325 006A 0378
Kangoo ZE/StopStart/ph2	可变PAS(助力转向系统)	✓	✓	✓	✓	✓		000C 000D 001E 001F 01A4 0001

Kangoo ZE/StopStart/ph2	UPC(通用动力控制)	√	√	√	√		√	0001 000D 0019 00F4 0105 0114 0115 0116 0117 0118 0119 011A 011B 011C 011D 011E 011F 0120 0121 0122 0123 01C4 01EC 01ED 0303 0301 0329 0350 0351 034D
Kangoo ZE/StopStart/ph2	轮胎	√	√	√	√	√		000C 000D 0001 00F6
Kangoo ZE/StopStart/ph2	适应装置	√	√	√	√			000C 0001
Kangoo ZE/StopStart/ph2	充电监视器	√	√	√	√			000C 000D 0001
Kangoo ZE/StopStart/ph2	驻车感应	√	√	√	√	√	√	000C 000D 0065 0001 0337
Kangoo ZE/StopStart/ph2	驻车辅助装置	√	√	√	√		√	000C 000D 0065 0067 0001 0337
Kangoo ZE/StopStart/ph2	加热器	√	√	√	√			000C 00CC 00CD 0001
Kangoo ZE/StopStart/ph2	收音机	√	√	√	√	√	√	0001 000C 000D 001F 0055 006F 00D7 0181 0194 0195 01F7 01FC 0329
Kangoo ZE/StopStart/ph2	远程信息控制装置	√	√	√	√	√	√	000C 000D 00D2 0001 0325 037D
Kangoo ZE/StopStart/ph2	多媒体接口	√	√	√	√		√	0001 000D 00D8 0196 0214 0324
Kangoo ZE/StopStart/ph2	多媒体连接	√	√	√	√	√	√	000C 000D 0019 006A 0001
Kangoo ZE/StopStart/ph2	BCB	√	√	√	√	√	√	000C 0001 0009
Kangoo ZE/StopStart/ph2	BMS	√	√	√	√	√		000C 0180 01D0 01D1 0001 0303 0301
Kangoo ZE/StopStart/ph2	EVC	√	√	√	√	√	√	000C 00DD 0179 017A 01D0 01E0 01E1 01E2 0001 0303 0301 0331 032C 0009
Kangoo ZE/StopStart/ph2	PEB	√	√	√	√	√		000C 017B 0001 0303 0301 0009
Kangoo ZE/StopStart/ph2	BMS 安全	√	√	√	√	√		000C 017F 0001
Kangoo	发动机系统	√	√	√	√		√	0001 0002 0004 0009 000A 000B 0052 006B 006C 00C4 00CE 00CF 00F7 018D 0257 0258 0276 0277 0291 0292 0293 0294 0295 0296 0297 0298 0299 029A 029B 029C 029D 029E 029F 02A1 02DF 02E0 02E1 02E2 02E5 0304 0305
Kangoo	ABS(制动防抱死系统)	√	√	√	√		√	0019 001F 008B
Kangoo	UCH(中央控制单元)	√	√	√	√		√	027E 027F 0282 0284 0285 0286 0287 0288 02BE 02BF 02C0 02C1
Kangoo	安全气囊/预紧器	√	√	√	√		√	0019 001F 0022 0023 0265 0266 0267 0268 0269
Kangoo	空调	√	√	√	√		√	0019 02E6 02E7 02E8 02E9 02EA 02EB 02EC 02ED 02EE 02EF 02F0 02F1 02F2 02F3 02F4 02F5 02F6 02F7
Kangoo	自动变速箱	√	√	√	√		√	0018 001A 001B 001F 004E 0082 0099 009A 009B 009C 0275 0276 0277 0278 0279 027A 027B 027C
Kangoo	气体喷射	√	√	√	√		√	
Kangoo	监管员或 DCDC	√	√	√	√		√	001F 023C 0270 0271 0272 0273
Kangoo	逆变器	√	√	√	√		√	
Kangoo	加热器	√	√	√	√		√	
科雷傲(Koleos II/QM6)	发动机系统	√	√	√	√	√	√	0001 0004 0005 0006 0007 0008 0009 000C 006D 00C5 00D9 00DA 00DB 00DC 00DD 00F7 00F8 00F9 00FA 00FB 00FC 00FD 00FE 00FF 0100 0101 0102 0103 0104 0105 0106 0107 0108 0109 010A 010B 0150 0151 032A 0301 0302 0303 0323 032B 0312 032C 032D 032E 032F 0114 0115 0116 0117 024A 0345
科雷傲(Koleos II/QM6)	ABS(制动防抱死系统)	√	√	√	√	√	√	000C 000D 0019 008B 00E9 00EA 00EB 00EC 00ED 00EE 00F0 0001 030A 0167
科雷傲(Koleos II/QM6)	仪表盘	√	√	√	√		√	000C 000D 004A 004C 004F 0074 007A 00E1 00E2 0001 0326 0327 0398 0399
科雷傲(Koleos II/QM6)	UCH(中央控制单元)	√	√	√	√	√	√	0009 000C 0010 005C 00B5 00F6 0127 0128 0129 012A 012B 012C 012D 012E 0137 0324 0338 0339 01A0 0139 0012 033A 0001 0161

科雷傲(Koleos II/QM6)	安全气囊/预紧器	✓	✓	✓	✓	✓	✓	000C 000D 0022 0023 0037 0001 030C 0152
科雷傲(Koleos II/QM6)	前雷达	✓	✓	✓				000C 000D 0001 0328 0209
科雷傲(Koleos II/QM6)	空调	✓	✓	✓	✓		✓	000C 000D 0069 00D1 0001 0324
科雷傲(Koleos II/QM6)	自动变速箱	✓	✓	✓	✓	✓		000C 000D 0019 0154 017C 0001 0324 034A
科雷傲(Koleos II/QM6)	驻车制动器	✓	✓	✓	✓	✓		000C 000D 010D 010E 0001 0055 0330
科雷傲(Koleos II/QM6)	可变PAS(助力转向系统)	✓	✓	✓	✓	✓		000C 000D 0001
科雷傲(Koleos II/QM6)	UPC(通用动力控制)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	000D 00E2 0105 0108 0118 011B 014D 014E 0215 0109 0303 0301
科雷傲(Koleos II/QM6)	电动尾门	✓	✓	✓	✓			000C 014F 0001 0009
科雷傲(Koleos II/QM6)	4 轮驱动	✓	✓	✓	✓			000C 0001 0303 0301
科雷傲(Koleos II/QM6)	驻车感应	✓	✓	✓	✓		✓	000C 000D 0065 0067 0124 0125 0126 0001 0337
科雷傲(Koleos II/QM6)	座椅管理	✓	✓	✓	✓		✓	0001 000D
科雷傲(Koleos II/QM6)	前摄像头	✓	✓	✓	✓			000C 001C 0069 0001 0331 034B 034C 000D 034D
科雷傲(Koleos II/QM6)	收音机	✓	✓	✓	✓		✓	000C 000D 004C 006F 007A 00A8 00D2 00D6 00D7 00D8 01F7 0001 0181 0325 00E2
科雷傲(Koleos II/QM6)	远程信息控制装置	✓	✓	✓	✓		✓	000C 000D 00D2 0001 0325 037D
科雷傲(Koleos II/QM6)	左侧车门或乘客座椅	✓	✓	✓	✓		✓	0001 000D
科雷傲(Koleos II/QM6)	多媒体接口	✓	✓	✓			✓	000C 000D 006A 00D2 0001
科雷傲(Koleos II/QM6)	放大器	✓	✓	✓	✓		✓	0001 000D 00D3 00D4
科雷傲(Koleos/QM5)	发动机系统	✓	✓	✓	✓	✓	✓	0001 0004 000D 006A 006D 00C5 00C7 010B 018D 018E 0190 0191 0192 0249 024A 0301 0302 0303 0323 032B 0312 00C4 036B 0009 0345 006C 0391
科雷傲(Koleos/QM5)	ABS(制动防抱死系统)	✓	✓	✓	✓		✓	000C 0001 023F
科雷傲(Koleos/QM5)	仪表盘	✓	✓	✓	✓			000C 004A 004C 004E 004F 0074 0079 007D 00A4 00B6 00E1 0149 0165 01B1 01B2 01B3 01B4 01B5 01B6 0001 0397
科雷傲(Koleos/QM5)	UCH(中央控制单元)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	000C 0010 0011 005A 0061 007D 00B4 00B5 00B9 0129 022B 0240 0241 0242 0243 0244 0245 0246 0001 0307 0308 025F 0009
科雷傲(Koleos/QM5)	安全气囊/预紧器	✓	✓	✓	✓			000C 0001
科雷傲(Koleos/QM5)	自动变速箱	✓	✓	✓	✓			000C 024F 0001
科雷傲(Koleos/QM5)	通信装置	✓	✓	✓	✓		✓	0001 000C 000D 0012 0019 004C 006A 0181 01C2 01C3 0325 0161 0381 036F
科雷傲(Koleos/QM5)	驻车制动器	✓	✓	✓	✓	✓	✓	000C 000D 0055 0057 0250 0251 0252 0253 0001 030D
科雷傲(Koleos/QM5)	盲点检测	✓	✓	✓	✓	✓	✓	000C 000D 00F5 0001
科雷傲(Koleos/QM5)	可变PAS(助力转向系统)	✓	✓	✓	✓	✓		000C 0001
科雷傲(Koleos/QM5)	UPC(通用动力控制)	✓	✓	✓	✓		✓	0001
科雷傲(Koleos/QM5)	轮胎	✓	✓	✓	✓		✓	000C 000D 00F4 00F5 00F6 0001 0329
科雷傲(Koleos/QM5)	4 轮驱动	✓	✓	✓	✓			000C 0001
科雷傲(Koleos/QM5)	驻车感应	✓	✓	✓	✓	✓		000C 000D 0019 0052 0065 0067 0220 0221 0248 0001
科雷傲(Koleos/QM5)	汽车前照灯	✓	✓	✓	✓		✓	000C 023F 0001
科雷傲(Koleos/QM5)	放电灯	✓	✓	✓	✓		✓	000C 008C 01D4 0001
科雷傲(Koleos/QM5)	收音机	✓	✓	✓	✓	✓	✓	0001 000C 000D 001F 004C 005B 00D7 0181 0194 01F7 0247 0161 037F 0380 0382 0383 0390 030D
科雷傲(Koleos/QM5)	远程信息控制装置	✓	✓	✓	✓	✓	✓	000C 000D 00D2 0161 0001 0325
科雷傲(Koleos/QM5)	多媒体接口	✓	✓	✓	✓	✓	✓	0001 000D 0012 0055 00D8 0196 019C 01C1 00C6 0368
科雷傲(Koleos/QM5)	放大器	✓	✓	✓	✓	✓	✓	0001 000D 001F 00D3 0161 0181
科雷傲(Koleos/QM5)	多媒体连接	✓	✓	✓	✓	✓		000C 000D 0019 0181 0001

[illegible]

拉古娜(Laguna II)	驻车辅助装置	✓	✓	✓	✓	✓		000C 000D 0065 0066 0067 0001
拉古娜(Laguna II)	加热器	✓	✓	✓	✓	✓	✓	000C 00CC 00CD 0001
拉古娜(Laguna III)	发动机系统	✓	✓	✓	✓	✓	✓	0001 0002 0003 0004 006D 00C5 00C7 00D0 00D9 00DA 00DB 00DC 00DD 00F3 00F4 00F7 00F8 00F9 00FA 00FB 00FF 0100 0103 0105 010B 010C 0114 0115 0116 0117 0186 0187 0189 018A 018D 0192 01E7 0301 0302 0303 0323 032B 0312 00C4 036B 0009 0304 0305 032E 0373 0329 0371 0362
拉古娜(Laguna III)	ABS(制动防抱死系统)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	000C 000D 0019 008B 00E9 00EA 00EB 0001 030A 0167
拉古娜(Laguna III)	仪表盘	✓	✓	✓	✓	✓	✓	000C 000D 004C 004F 0053 0074 0079 007A 00A4 00E1 0001 0327 0326 0398 0399 0397
拉古娜(Laguna III)	UCH(中央控制单元)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	000C 01D2 01D3 0001 00F6 0307 0308 025F 0310 0009 031F
拉古娜(Laguna III)	安全气囊/预紧器	✓	✓	✓	✓	✓		000C 000D 0022 0023 0037 0001 030C 002E
拉古娜(Laguna III)	空调	✓	✓	✓	✓	✓	✓	000C 000D 0069 00D1 00F4 0001 0329
拉古娜(Laguna III)	自动变速箱	✓	✓	✓	✓	✓	✓	000C 000D 0081 00EC 0153 0154 0155 0156 0158 0159 015A 015B 015C 01C4 0001 0303 0301 0346 013E 0347 0350
拉古娜(Laguna III)	通信装置	✓	✓	✓	✓		✓	0001 000C 000D 0019 004C 006F 00D7 036F 0325
拉古娜(Laguna III)	驻车制动器	✓	✓	✓	✓	✓	✓	000C 000D 0057 018F 0001 0364 0365
拉古娜(Laguna III)	可变PAS(助力转向系统)	✓	✓	✓	✓	✓		000C 000D 001C 0001
拉古娜(Laguna III)	UPC(通用动力控制)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	0001 000D 00F4 0105 0114 0115 0116 0117 0118 0119 011A 011B 011C 011D 011E 011F 0120 0121 0122 01C4 01EC 01ED 0332 0331 0303 0301 0329 0350 0351 034D
拉古娜(Laguna III)	照明	✓	✓	✓	✓	✓	✓	000C 000D 008C 0001
拉古娜(Laguna III)	4 方向盘操纵	✓	✓	✓	✓	✓	✓	000D 00E3 00E4 00E5 0001
拉古娜(Laguna III)	驻车感应	✓	✓	✓	✓	✓		000C 000D 0065 0067 0220 0221 0001 0337
拉古娜(Laguna III)	驾驶员侧车门	✓	✓	✓	✓	✓	✓	000C 000D 0001 0388
拉古娜(Laguna III)	乘客车门	✓	✓	✓	✓	✓	✓	000C 000D 0001 0388
拉古娜(Laguna III)	座椅管理	✓	✓	✓	✓	✓		000C 000D 01B7 0001
拉古娜(Laguna III)	收音机	✓	✓	✓				0001 000C 000D 001F 006F 007F 00D7 0181 0194 0195 01F7 0236 0238 0329
拉古娜(Laguna III)	远程信息控制装置	✓	✓	✓	✓	✓	✓	000C 000D 00D2 0001 0325
拉古娜(Laguna III)	左侧车门或乘客座椅	✓				✓		00D1
拉古娜(Laguna III)	右侧车门或折叠式座椅	✓				✓		00D1 038D
拉古娜(Laguna III)	多媒体接口	✓	✓	✓	✓		✓	0001 000D 00D8 0196 00C6
拉古娜(Laguna III)	放大器	✓	✓	✓	✓	✓	✓	0001 000D 001F 00D3 0197
拉古娜(Laguna III)	多媒体连接	✓	✓	✓	✓	✓	✓	000C 000D 0019 006A 0001
拉古娜(Laguna ph2)	发动机系统	✓	✓	✓	✓		✓	006B 006C 00C4 00CE 00CF 0276 0277 0291 0292 0297 029A 029B 029E 029F
拉古娜(Laguna ph2)	ABS(制动防抱死系统)	✓	✓	✓	✓		✓	0019
拉古娜(Laguna ph2)	仪表盘	✓	✓	✓	✓			004A 01F3 02CC 02D3
拉古娜(Laguna ph2)	UCH(中央控制单元)	✓	✓	✓	✓		✓	027E 027F 0282 0283 0284 0285 0286 0287
拉古娜(Laguna ph2)	安全气囊/预紧器	✓	✓	✓	✓			0019 001F 0022 0023 0265 0266 0267 0268 0269
拉古娜(Laguna ph2)	空调	✓	✓	✓	✓			
拉古娜(Laguna ph2)	自动变速箱	✓	✓	✓	✓		✓	001B 001F 0274 0275 0276 0277 0278 0279
拉古娜(Laguna ph2)	语音合成器	✓	✓	✓	✓			02CC
拉古娜(Laguna ph2)	气体喷射	✓	✓	✓	✓		✓	
拉古娜(Laguna ph2)	可变PAS(助力转向系统)	✓	✓	✓	✓		✓	0019 0300

拉古娜(Laguna ph2)	座椅管理	✓	✓	✓	✓		✓	001F
拉古娜(Laguna)	发动机系统	✓	✓	✓	✓		✓	006B 006C 00CE 00CF 0276 0277 0291 0292 0297 02E1 02E2
拉古娜(Laguna)	ABS(制动防抱死系统)	✓	✓	✓	✓		✓	0019
拉古娜(Laguna)	仪表盘	✓	✓	✓	✓			004A 01F3 02CC 02D3
拉古娜(Laguna)	UCH(中央控制单元)	✓	✓	✓	✓		✓	027E 027F 0282 0283 0284 0285 0286 0287
拉古娜(Laguna)	安全气囊/预紧器	✓	✓	✓	✓		✓	0019 0022 0023 0265 0266 0267 0268 0269
拉古娜(Laguna)	空调	✓	✓	✓	✓			
拉古娜(Laguna)	自动变速箱	✓	✓	✓	✓		✓	0274
拉古娜(Laguna)	语音合成器	✓	✓	✓	✓			02CC
拉古娜(Laguna)	可变PAS(助力转向系统)	✓	✓	✓	✓		✓	0019 0300
拉古娜(Laguna)	座椅管理	✓	✓	✓	✓		✓	001F
拉古娜(LagunaII ph2)	发动机系统	✓	✓	✓	✓	✓	✓	0001 0002 0004 0009 000A 000B 000C 000D 006A 006B 006C 006D 00C5 00C7 00CE 00CF 00D9 0230 0304 0305 0301 0302 0303 0323 00C4 0312 032B
拉古娜(LagunaII ph2)	ABS(制动防抱死系统)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	000C 000D 0014 0015 0017 0019 0052 008B 00E9 00EA 00EB 0001 030A 0384 0352
拉古娜(LagunaII ph2)	仪表盘	✓	✓	✓	✓		✓	000C 000D 0012 0048 0049 004B 004C 004D 004E 0050 0051 0052 0053 0064 0070 0071 0072 0073 0074 0075 0076 0077 0078 0079 007A 007B 007C 007D 007E 0315 0001 0397
拉古娜(LagunaII ph2)	UCH(中央控制单元)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	000C 000D 0010 0011 0012 004D 0052 005A 005B 005D 0061 007C 0086 00A5 00B3 00B4 00B5 00B6 00B7 00B8 00B9 00BA 00BB 00BC 00BD 00BE 00BF 00C0 00C1 00C2 01A7 01D2 021F 0225 0226 0227 0228 0229 022A 022B 022C 0231 0001 00F6 0307 030F 031B 031C 031D 031E 0309 031F 007B 0385 0386 0387
拉古娜(LagunaII ph2)	安全气囊/预紧器	✓	✓	✓	✓	✓		000C 000D 0019 0022 0023 0037 0001 030C 0152 0317
拉古娜(LagunaII ph2)	空调	✓	✓	✓	✓	✓	✓	000C 000D 0012 0083 0084 0085 0086 0087 0001
拉古娜(LagunaII ph2)	自动变速箱	✓	✓	✓	✓	✓	✓	000C 000D 001A 001B 0081 0082 0319 0001
拉古娜(LagunaII ph2)	通信装置	✓	✓	✓	✓		✓	0001 000D 0012 006A 007F 0080 0161
拉古娜(LagunaII ph2)	驻车制动器	✓	✓	✓	✓	✓	✓	000C 000D 0055 0056 0057 0058 0001 030D
拉古娜(LagunaII ph2)	照明	✓	✓	✓	✓	✓	✓	000C 000D 0012 008C 008D 008E 008F 0090 0001
拉古娜(LagunaII ph2)	免提组件	✓	✓	✓	✓		✓	0001 000D 0019 006E 006F 0313 0314 030D
拉古娜(LagunaII ph2)	驻车辅助装置	✓	✓	✓	✓	✓		000C 000D 0065 0066 0067 0001 0337
拉古娜(LagunaII ph2)	加热器	✓	✓	✓	✓	✓	✓	000C 00CC 00CD 0001
拉古娜(LagunaII ph2)	收音机	✓		✓	✓			
纬度(Latitude/sm5)	发动机系统	✓	✓	✓	✓	✓	✓	0001 0002 0003 0004 0009 006A 006D 00C5 00C7 00D0 00D9 00DA 00DB 00DC 00DD 00E0 00F3 00F7 00F8 00F9 00FA 00FB 00FF 0100 0103 0105 0108 0109 010A 010B 010C 0114 0115 0116 0117 013C 013D 014C 0186 0187 0189 018A 018D 018E 0190 0191 0192 01A1 01A2 01A3 01E7 01FF 0200 0201 0202 0203 0324 033C 033D 033E 033F 0340 0341 0301 0303 0305 0312 032C 032D 0302 0323 032B 024A 0345 0304 00C4 036B 032E 0373 0379 037A 0371 0362
纬度(Latitude/sm5)	ABS(制动防抱死系统)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	000C 000D 0019 008B 00E9 00EA 00EB 00ED 0001 030A
纬度(Latitude/sm5)	仪表盘	✓	✓	✓	✓	✓	✓	000C 000D 004C 004E 004F 0052 0053 0074 0079 007A 00A4 00B6 00E1 0193 0001 0397
纬度(Latitude/sm5)	UCH(中央控制单元)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	000C 013A 0001 00F6 0307 0308 025F 0310 0363 0009 031F
纬度(Latitude/sm5)	安全气囊/预紧器	✓	✓	✓	✓	✓		000C 000D 0022 0023 0037 0001 030C

纬度(Latitude/sm5)	空调	√	√	√	√	√	√	000C 000D 0069 00D1 0001
纬度(Latitude/sm5)	自动变速箱	√	√	√	√	√	√	000C 000D 0019 00EC 0111 0153 0154 0155 0156 0158 0159 015A 015B 015C 01C4 021A 0001 0303 0301 0346 013E 0347 0350
纬度(Latitude/sm5)	通信装置	√	√	√	√	√	√	0001 000C 000D 0019 004C 006F 00D7 036F 0325 0181
纬度(Latitude/sm5)	驻车制动器	√	√	√	√	√	√	000C 000D 0057 018F 0001 0364 0365 0331
纬度(Latitude/sm5)	盲点检测	√	√	√	√	√	√	000C 000D 0001
纬度(Latitude/sm5)	可变PAS(助力转向系统)	√	√	√	√	√	√	000C 000D 0001
纬度(Latitude/sm5)	UPC(通用动力控制)	√	√	√	√	√	√	0001 000D 00E2 0118 011B 0122 0215 0332 0303 0301
纬度(Latitude/sm5)	照明	√	√	√	√	√	√	000C 000D 008C 0001
纬度(Latitude/sm5)	驻车感应	√	√	√	√	√	√	000C 000D 0065 0067 0220 0221 0001 0337
纬度(Latitude/sm5)	驾驶员侧车门	√	√	√	√	√	√	000C 000D 0001
纬度(Latitude/sm5)	乘客车门	√	√	√	√	√	√	000C 000D 0001
纬度(Latitude/sm5)	座椅管理	√	√	√	√	√	√	000C 000D 01B7 0001
纬度(Latitude/sm5)	收音机	√	√	√	√	√	√	0001 000C 000D 001F 006F 007F 00D7 0181 0194 0195 01F7 01FC
纬度(Latitude/sm5)	远程信息控制装置	√	√	√	√	√	√	000C 000D 00D2 0001 0325
纬度(Latitude/sm5)	左侧车门或乘客座椅	√	√	√	√	√	√	00D1 0331
纬度(Latitude/sm5)	右侧车门或折叠式座椅	√	√	√	√	√	√	00D1 0331
纬度(Latitude/sm5)	多媒体接口	√	√	√	√	√	√	0001 000D 00D8 0196 00C6
纬度(Latitude/sm5)	放大器	√	√	√	√	√	√	0001 000D 001F 00D3 0197
纬度(Latitude/sm5)	多媒体连接	√	√	√	√	√	√	000C 000D 0019 006A 0001
Lodgy	发动机系统	√	√	√	√	√	√	0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 000C 006D 00C5 00D0 00D9 00DA 00DB 00DC 00DD 00E0 00F3 00F7 00F8 00F9 00FA 00FB 00FC 00FD 00FF 0100 0101 0103 0104 0105 0106 0107 0108 0109 010A 010B 010C 0114 0115 0116 0117 013C 013D 014C 017D 0186 01EF 01F0 01F5 01F6 01FF 0200 0201 0202 0203 020D 020E 020F 0210 0211 0304 0305 032C 032F 032A 033C 033D 033E 033F 0340 0341 0301 0303 0312 032D 0302 0323 032E 032B 0331 0377 0379 037A
Lodgy	ABS(制动防抱死系统)	√	√	√	√	√	√	000C 000D 0019 008B 00E9 00EA 00EB 00ED 00F0 0001 030A 0167
Lodgy	仪表盘	√	√	√	√	√	√	000C 000D 004C 004F 0052 0072 0074 00E1 00E2 014B 0164 007D 0001
Lodgy	UCH(中央控制单元)	√	√	√	√	√	√	000C 0010 00F6 0105 0108 0129 012B 0139 0339 0109 0001 0301 0303 0009
Lodgy	安全气囊/预紧器	√	√	√	√	√	√	000C 000D 0022 0023 0001 030C 0152 0342
Lodgy	自动变速箱	√	√	√	√	√	√	0001 0111 0112 0113 0360 000D
Lodgy	可变PAS(助力转向系统)	√	√	√	√	√	√	000C 000D 001F 0001
Lodgy	收音机	√	√	√	√	√	√	0001 000C 000D 001F 006F 00D7 01FC 037C 0181
Lodgy	免提模块	√	√	√	√	√	√	000C 000D 00F5 0128 012F 0130 0131 0132 0133 0134 0135 0136 0137 0138 0139 013A 013B 0001 0308 0009
Logan II/sandero II	发动机系统	√	√	√	√	√	√	0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 000C 006D 00C5 00D0 00D9 00DA 00DB 00DC 00DD 00DF 00F3 00F5 00F7 00F8 00F9 00FA 00FB 00FC 00FD 00FF 0100 0101 0103 0104 0105 0106 0107 0108 0109 010A 010B 010C 0114 0115 0116 0117 013C 013D 017D 0186 01EF 01F0 020D 020E 020F 0210 0211 0212 0213 0304 0305 032C 032F 0301 0302 0303 0323 032B 0312 032E 0331 032D 037B

Logan II/sandero II	ABS(制动防抱死系统)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	000C 000D 0019 008B 00E9 00EA 00EB 00EC 00ED 00EE 00F0 0001 030A 0167
Logan II/sandero II	仪表盘	✓	✓	✓	✓		✓	000C 000D 004C 004F 0052 0053 0072 0074 00E1 00E2 014B 0164 007D 0001 0397
Logan II/sandero II	UCH(中央控制单元)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	000C 0010 005D 00F6 0105 0108 0129 012B 0139 0339 0109 0001 0301 0303 0009 0307
Logan II/sandero II	安全气囊/预紧器	✓	✓	✓	✓	✓	✓	000C 000D 0022 0023 0001 030C 0152 0342
Logan II/sandero II	空调	✓	✓	✓	✓	✓	✓	000C 000D 00D1 0001
Logan II/sandero II	自动变速箱	✓	✓	✓	✓	✓	✓	000C 000D 0111 0112 0113 0001 0360
Logan II/sandero II	可变PAS(助力转向系统)	✓	✓	✓	✓	✓		000C 000D 001F 0001
Logan II/sandero II	跟踪器	✓	✓	✓	✓			0001 01EE 0009
Logan II/sandero II	收音机	✓	✓	✓	✓	✓	✓	0001 000C 000D 001F 006F 00D7 01FC 037C 0181
Logan II/sandero II	远程信息控制装置	✓	✓	✓	✓		✓	000C 000D 00D2 0001 0325 037D
Logan II/sandero II	多媒体接口	✓	✓	✓	✓		✓	0001 000D 00D8 0196 0214 0324
Logan II/sandero II	免提模块	✓	✓	✓	✓	✓	✓	000C 000D 00F5 0128 012F 0130 0131 0132 0133 0134 0135 0136 0137 0138 0139 013A 013B 0001 0308 0009
Logan	发动机系统	✓	✓	✓	✓	✓	✓	0001 0002 0003 0005 0006 0007 0008 0009 000B 000C 000D 006D 00C4 00C5 00C7 00D0 00D9 00DA 00DB 00DC 00DD 00F3 00F7 00F9 00FA 010B 010C 017D 0186 0187 020D 0254 0255 0256 0301 0303 0304 0305 0302
Logan	ABS(制动防抱死系统)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	000C 000D 0019 008B 0001 030A 030B 0017
Logan	UCH(中央控制单元)	✓	✓	✓	✓		✓	000C 000D 00D5 0183 0001 0307 025F
Logan	安全气囊/预紧器	✓	✓	✓	✓	✓		000C 000D 0022 0023 0026 0027 002E 002F 0037 007D 0141 0142 0143 0144 0145 0146 0199 019A 019B 01FD 01FE 0001 030C 0152
Logan	自动变速箱	✓	✓	✓	✓	✓	✓	000C 000D 0019 001A 001B 0082 0001
Logan	气体喷射	✓	✓	✓	✓	✓	✓	000C 000D
Logan	可变PAS(助力转向系统)	✓	✓	✓	✓	✓		000C 000D 001F 0001 001C
Logan	跟踪器	✓	✓	✓	✓			0001 01EE 0009
Logan	收音机	✓	✓	✓	✓	✓	✓	0001 000C 000D 001F 005B 006F 00D7 01F7 0161 01C6
Mast. PRO. ph2	发动机系统	✓	✓	✓	✓		✓	0257 02A0
Mast. PRO. ph2	ABS(制动防抱死系统)	✓	✓	✓	✓		✓	008B
Mast. PRO. ph2	UCH(中央控制单元)	✓	✓	✓	✓		✓	000E 00A4 024C
Mast. PRO. ph2	安全气囊/预紧器	✓	✓	✓	✓			
Mast. PRO. ph2	适应装置	✓	✓	✓	✓			
Mast. PRO. ph3	发动机系统	✓	✓	✓	✓	✓	✓	0001 0004 0009 006D 00C7 0301 0302 0303 00C4
Mast. PRO. ph3	ABS(制动防抱死系统)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	000C 000D 0019 008B 0001 030A 0389 0017
Mast. PRO. ph3	UCH(中央控制单元)	✓	✓	✓	✓		✓	000C 000D 00B5 0001 0307 038A 025F 038B 038C
Mast. PRO. ph3	安全气囊/预紧器	✓	✓	✓	✓	✓		000C 000D 0019 0022 0023 0001 030C 0152 0317
Mast. PRO. ph3	通信装置	✓	✓	✓	✓		✓	0001 000D 0161
Mast. PRO. ph3	适应装置	✓	✓	✓	✓	✓		00E3 0001
Master III	发动机系统	✓	✓	✓	✓	✓	✓	0001 0002 0003 0005 0006 0007 0008 0009 000C 006D 00C5 00D0 00D9 00DC 00DD 00DE 00F7 00F8 00F9 00FA 00FB 00FF 0100 0101 0102 0103 0105 0106 0107 0108 0109 010B 0114 0115 0116 0117 0185 0186 0187 0188 0301 0302 0303 0323 032C 032D 032E 032A 0324 032B 0312 0362

Master III	ABS(制动防抱死系统)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	000C 000D 0019 008B 00E9 00EA 00EB 00EC 00ED 00EE 00EF 0001 030A 0167 030B
Master III	仪表盘	✓	✓	✓	✓	✓	✓	000C 000D 0048 0049 004B 004C 0070 0071 0072 0074 0079 00E1 0149 015E 0166 0001 0397
Master III	UCH(中央控制单元)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	000C 01BE 01BF 0001 0307 030E 035B 0009
Master III	安全气囊/预紧器	✓	✓	✓	✓	✓		000C 000D 0022 0023 002E 0037 0001 030C 0152
Master III	空调	✓	✓	✓	✓		✓	000C 000D 00D1 00F4 0001 0329
Master III	自动变速箱	✓	✓	✓	✓	✓	✓	0004 000C 000D 0019 0153 0156 0157 0178 01C8 01C9 01CA 0001
Master III	通信装置	✓	✓	✓	✓	✓	✓	000C 000D 0019 004C 006F 007A 00D7 0001 036F 0325 006A 0378
Master III	可变PAS(助力转向系统)	✓	✓	✓	✓			000C 000D 0218 0001
Master III	跟踪器	✓	✓	✓	✓			0001 01EE 0009
Master III	UPC(通用动力控制)	✓	✓	✓	✓		✓	0001 000D 000F 0019 00F4 0105 0114 0115 0116 0117 0118 0119 011A 011B 011C 011D 011E 011F 0120 0121 0122 0123 01C4 01EC 01ED 0303 0301 0329 0350 0351 034D
Master III	轮胎	✓	✓	✓	✓	✓		000C 000D 0001 00F6
Master III	适应装置	✓	✓	✓	✓			000C 000D 0001 0161
Master III	照明	✓	✓	✓	✓		✓	000C 000D 0001
Master III	驻车辅助装置	✓	✓	✓	✓		✓	000C 000D 0065 0067 0001 0337
Master III	免提访问	✓	✓	✓	✓	✓	✓	000C 000D 01B8 01B9 01BA 01BB 01BC 01BD 0001 036D 036E
Master III	前摄像头	✓	✓	✓	✓			000C 000D 006A 0001
Master III	收音机	✓	✓	✓	✓	✓	✓	0001 000C 000D 001F 0055 006F 007F 00D7 0181 0194 0195 01F7 01FC 0161 0329
Master III	远程信息控制装置	✓	✓	✓	✓	✓	✓	000C 000D 00D2 0001 037D 0325
Master III	尿素控制模块	✓	✓	✓	✓	✓	✓	000C 000D 016B 016C 016D 016E 016F 0170 0171 0172 0173 0174 0175 0176 0177 0001 0348 0301 0303
Master III	多媒体接口	✓	✓	✓	✓		✓	0001 000D 00D8 0196 0214 0324 00C6
Master III	多媒体连接	✓	✓	✓	✓	✓	✓	000C 000D 0019 006A 0001
Master PROP.	发动机系统	✓		✓	✓			
Master PROP.	UCH(中央控制单元)	✓	✓	✓	✓		✓	027E 027F 0282 0284 0285 0286 0287 0288 02BE 02BF 02C0 02C1
Master PROP.	安全气囊/预紧器	✓	✓	✓	✓		✓	001F
Master ph2	发动机系统	✓	✓	✓	✓		✓	006B 006C 00CE 00F7 0243 0257 02A0
Master ph2	ABS(制动防抱死系统)	✓	✓	✓	✓		✓	
Master ph2	UCH(中央控制单元)	✓	✓	✓	✓		✓	000E 0260
Master ph2	安全气囊/预紧器	✓	✓	✓	✓			
Master ph2	自动变速箱	✓	✓	✓	✓		✓	0004 0081 0153 01C8
Master ph2	适应装置	✓	✓	✓	✓			
Master ph2	驻车感应	✓	✓	✓	✓			0065 0066 0067
Master ph2	先导悬挂	✓	✓	✓	✓			001F
Master ph2	驻车辅助装置	✓	✓	✓	✓			0065 0066 0067
Master ph3	发动机系统	✓	✓	✓	✓	✓	✓	0001 0004 0009 000C 006A 006B 006C 006D 00C5 00C7 00CE 00CF 00D9 010B 01EF 023A 023B 023C 0301 0302 0303 0323 00C4 032C 032B 0312 0369 038F
Master ph3	ABS(制动防抱死系统)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	000C 0017 0019 008B 00ED 0001 0389
Master ph3	UCH(中央控制单元)	✓	✓	✓	✓		✓	000C 000D 00B5 0001 0307 038A 025F 038B 038C 0009
Master ph3	安全气囊/预紧器	✓	✓	✓	✓	✓		000C 000D 0019 0022 0023 0001 030C 0152 0317
Master ph3	自动变速箱	✓	✓	✓	✓		✓	0004 000D 0019 0081 0153 0156 0157 01C8 01C9 01CA 0235

Master ph3	通信装置	✓	✓	✓	✓		✓	0001 000D 0161
Master ph3	跟踪器	✓	✓	✓	✓			0001 01EE 0009
Master ph3	适应装置	✓	✓	✓	✓	✓		00E3 0001
Master ph3	先导悬挂	✓	✓	✓	✓	✓	✓	00E3 0001 038E
Master ph3	驻车辅助装置	✓	✓	✓	✓	✓		000C 000D 0065 0066 0067 0001
Master	发动机系统	✓	✓	✓	✓		✓	006B 006C 00CE 00CF 00F7 0212 0243 0257 0297 0298 0299 029A 029B 029C 029D 029E 029F 02A2 02A3 02A4 02A5 02A6 02A7 02A8
Master	ABS(制动防抱死系统)	✓	✓	✓	✓		✓	
Master	UCH(中央控制单元)	✓	✓	✓	✓		✓	027E 027F 0282 0284 0285 0286 0287 0288 02BE 02BF 02C0 02C1
Master	安全气囊/预紧器	✓	✓	✓	✓		✓	0019 001F 0022 0023 0267 0269
Master	先导悬挂	✓	✓	✓	✓			001F
梅甘娜(MeganeII)	发动机系统	✓	✓	✓	✓	✓	✓	0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 000A 000B 000C 006A 006B 006C 006D 00C4 00C5 00C7 0230 0237 0301 0302 0303 0304 0305 0312 0320 0323 032B 00CF
梅甘娜(MeganeII)	ABS(制动防抱死系统)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	000C 000D 0014 0015 0016 0017 0019 0088 008B 0001 030A 030B 01C0
梅甘娜(MeganeII)	仪表盘	✓	✓	✓	✓		✓	000C 000D 0012 0048 0049 004A 004B 004C 004D 004E 004F 0050 0052 0053 0064 0070 0071 0072 0075 0077 007C 007D 00AB 00AC 00AD 00AE 00AF 0149 0001 0073 0397
梅甘娜(MeganeII)	UCH(中央控制单元)	✓	✓	✓	✓		✓	000C 000D 000E 000F 0010 0011 0052 0059 005A 005B 005E 00B0 00B1 00B2 022E 0001 0306 00F6 0307 0308 025F 0309 031A
梅甘娜(MeganeII)	安全气囊/预紧器	✓	✓	✓	✓	✓		000C 000D 0012 0019 0022 0023 0024 0025 0026 0027 0028 0029 002A 002B 002C 002D 002E 002F 0030 0031 0032 0033 0034 0035 0036 0037 0038 0039 003A 003B 003C 003D 003E 003F 0040 0041 0042 0043 0044 0045 0046 0047 0062 0063 0001 030C 0152
梅甘娜(MeganeII)	空调	✓	✓	✓	✓	✓		000C 000D 0012 0013 0001
梅甘娜(MeganeII)	自动变速箱	✓	✓	✓	✓	✓	✓	000C 000D 0018 0019 001A 001B 0082 0001
梅甘娜(MeganeII)	通信装置	✓	✓	✓	✓		✓	0001 000D 0161
梅甘娜(MeganeII)	气体喷射	✓	✓	✓	✓	✓	✓	000C 000D 0001
梅甘娜(MeganeII)	可变PAS(助力转向系统)	✓	✓	✓	✓	✓		000C 000D 001E 001F 0020 0021 0001 001C
梅甘娜(MeganeII)	跟踪器	✓	✓	✓	✓			0001 01EE 0009
梅甘娜(MeganeII)	UPC(通用动力控制)	✓	✓	✓	✓		✓	0001 000D 0068 0017
梅甘娜(MeganeII)	天窗控制单元	✓	✓	✓	✓	✓	✓	0009 000C 0054 0001
梅甘娜(MeganeII)	照明	✓	✓	✓	✓	✓	✓	000C 000D 0012 008C 008D 008E 0090 0001
梅甘娜(MeganeII)	放电灯	✓	✓	✓	✓			000C 000D 001D 0001
梅甘娜(MeganeII)	左侧 COSLAD	✓	✓	✓	✓		✓	000C 000D 0012 001C 001D 0001
梅甘娜(MeganeII)	右侧 COSLAD	✓	✓	✓	✓		✓	000C 000D 0012 001C 001D 0001
梅甘娜(MeganeII)	驻车辅助装置	✓	✓	✓	✓	✓		000C 000D 0065 0066 0067 0001 0337
梅甘娜(MeganeIV)	发动机系统	✓	✓	✓	✓	✓	✓	0001 0002 0004 0005 0006 0007 0008 0009 000C 006D 00C5 00D9 00DA 00DB 00DC 00DD 00DE 00DF 00F3 00F7 00F8 00F9 00FA 00FB 00FC 00FD 00FE 00FF 0100 0101 0102 0103 0104 0105 0106 0107 0108 0109 010A 010B 0114 0115 0116 0117 013C 013D 014C 0150 0151 032A 0301 0302 0303 0323 032B 0312 032C 032D 032E 032F 0324 033C 033D 033E 033F 0340 0341 0305 00E0 024A 0345 034E 034F 01FF 0200 00C4 035D 035E 035F

梅甘娜(MeganeIV)	ABS(制动防抱死系统)	√	√	√	√	√	√	000C 000D 001E 008B 00E9 00EA 00EB 00EC 00ED 00EF 00F0 00F1 00F2 0001 030A 0052 0168 0167
梅甘娜(MeganeIV)	仪表盘	√	√	√	√		√	000C 000D 004A 004C 004F 0074 007A 00E1 00E2 0001 0326 0327 0398 0399
梅甘娜(MeganeIV)	UCH(中央控制单元)	√	√	√	√	√	√	0009 000C 0010 005C 00B5 00F6 0127 0128 0129 012A 012B 012C 012D 012E 0137 0324 0338 0339 01A0 0139 0012 033A 0001 0161
梅甘娜(MeganeIV)	安全气囊/预紧器	√	√	√	√	√	√	000C 000D 0022 0023 0037 0001 030C 0152
梅甘娜(MeganeIV)	前雷达	√	√	√	√	√		000C 000D 0001 0328
梅甘娜(MeganeIV)	空调	√	√	√	√		√	000C 000D 0069 00D1 0001 0324
梅甘娜(MeganeIV)	自动变速箱	√	√	√	√	√	√	000C 000D 0153 0154 0155 0156 0157 0158 0159 015A 015B 015C 0001 0303 0301 0346 013E 0347 0324
梅甘娜(MeganeIV)	驻车制动器	√	√	√	√	√		000C 000D 010D 010E 0001 0055 0330
梅甘娜(MeganeIV)	监管员或 DCDC	√	√	√	√	√	√	000C 0001 0320
梅甘娜(MeganeIV)	可变PAS(助力转向系统)	√	√	√	√	√		000C 000D 0001
梅甘娜(MeganeIV)	UPC(通用动力控制)	√	√	√	√	√	√	000D 00E2 0105 0108 0118 011B 014D 014E 0215 0109 0303 0301
梅甘娜(MeganeIV)	挡风玻璃显示	√	√	√			√	0009 000C 0001
梅甘娜(MeganeIV)	4 方向盘操纵	√	√	√	√	√	√	000D 00E3 00E4 00E5 0001
梅甘娜(MeganeIV)	驻车感应	√	√	√	√		√	000C 000D 0065 0067 0124 0125 0126 0001 0337
梅甘娜(MeganeIV)	座椅管理	√	√	√	√		√	000C 000D 00E6 00E7 00E8 0001
梅甘娜(MeganeIV)	前摄像头	√	√	√	√			000C 000D 001C 0069 0001 0331
梅甘娜(MeganeIV)	收音机	√	√	√	√		√	000C 000D 004C 006F 007A 00A8 00D2 00D6 00D7 00D8 01F7 0001 0181 0325 00E2
梅甘娜(MeganeIV)	远程信息控制装置	√	√	√	√		√	000C 000D 00D2 0001 0325 037D
梅甘娜(MeganeIV)	左侧车门或乘客座椅	√	√	√	√		√	000C 000D 00E6 00E7 00E8 0001
梅甘娜(MeganeIV)	多媒体接口	√	√	√			√	000C 000D 006A 00D2 0001
梅甘娜(MeganeIV)	放大器	√	√	√	√		√	0001 000D 00D3 00D4
梅甘娜(MeganeIV)	BMS	√	√	√	√	√	√	000C 0180 0001 0303 0301 01FB
梅甘娜(MeganeIV)	PEB	√	√	√	√			000C 0001 0009
梅甘娜(MeganeIV)	BMS 安全	√	√	√		√		000C 017F 0001
梅甘娜(Megane/scen.)	发动机系统	√	√	√	√		√	0052 006B 006C 00C4 00CE 00CF 00F7 018D 0257 0258 0276 0277 0291 0292 0293 0294 0295 0296 0297 0298 0299 029A 029B 029C 029D 029E 029F 02A6 02A7 02DE 02E3 02E4
梅甘娜(Megane/scen.)	ABS(制动防抱死系统)	√	√	√	√		√	0019 001F 008B
梅甘娜(Megane/scen.)	安全气囊/预紧器	√	√	√	√		√	0019 001F 0022 0023 0265 0266 0267 0268 0269
梅甘娜(Megane/scen.)	空调	√	√	√	√		√	0019 02E6 02E7 02E8 02E9 02EA 02EB 02EC 02ED 02EE 02EF 02F0 02F1 02F2 02F3 02F4 02F5 02F6 02F7 02F8 02F9
梅甘娜(Megane/scen.)	自动变速箱	√	√	√	√		√	0018 001A 001B 001F 004E 0082 0099 009A 009B 009C 0274 0275 0276 0277 0278 0279 027A 027B 027C
梅甘娜(Megane/scen.)	气体喷射	√	√	√	√		√	
梅甘娜(Megane/scen.)	轮胎	√	√	√	√		√	0012 00B3
梅甘娜(Megane/scen.)	天窗控制单元	√	√	√	√		√	
梅甘娜(Megane/scen.)	座椅管理	√	√	√	√		√	001F

梅甘娜(MeganeIII/ScenicIII)	发动机系统	✓	✓	✓	✓	✓	✓	0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 000C 006D 00C5 00C7 00D0 00D9 00DA 00DB 00DC 00DD 00E0 00F3 00F7 00F8 00F9 00FA 00FB 00FC 00FD 00FE 00FF 0100 0101 0102 0103 0104 0105 0106 0107 0108 0109 010A 010B 010C 0114 0115 0116 0117 013C 013D 014C 0185 0186 0187 0188 0189 018A 018D 01E7 01FF 0200 0201 0202 0203 020D 020E 020F 0210 0211 032A 0301 0302 0303 0323 032B 0312 032C 032D 032E 032F 0304 0305 0324 033C 033D 033E 033F 0340 0341 0362 0373 0379 037A 00C4 0371
梅甘娜(MeganeIII/ScenicIII)	ABS(制动防抱死系统)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	000C 000D 0019 008B 00E9 00EA 00EB 00F0 0001 0167 030A
梅甘娜(MeganeIII/ScenicIII)	仪表盘	✓	✓	✓	✓	✓	✓	000C 000D 004C 004F 0052 0053 0074 0079 007A 00A4 00E1 019E 01D4 0001 0327 0326 0398 0399 0397
梅甘娜(MeganeIII/ScenicIII)	UCH(中央控制单元)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	000C 019F 01A0 024E 0001 00F6 0307 0308 025F 036A 0009 0392
梅甘娜(MeganeIII/ScenicIII)	安全气囊/预紧器	✓	✓	✓	✓	✓		000C 000D 0022 0023 0037 0001 030C
梅甘娜(MeganeIII/ScenicIII)	空调	✓	✓	✓	✓	✓	✓	000C 000D 00D1 0001
梅甘娜(MeganeIII/ScenicIII)	自动变速箱	✓	✓	✓	✓	✓	✓	000C 000D 0019 0081 00EC 0111 0153 0154 0155 0156 0158 0159 015A 015B 015C 01C4 021A 0001 0303 0301 0346 013E 0347 0350
梅甘娜(MeganeIII/ScenicIII)	通信装置	✓	✓	✓	✓	✓	✓	0001 000C 000D 0019 004C 006F 00D7 036F 0325
梅甘娜(MeganeIII/ScenicIII)	驻车制动器	✓	✓	✓	✓	✓	✓	000C 000D 010D 010E 0001 018F
梅甘娜(MeganeIII/ScenicIII)	可变PAS(助力转向系统)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	000C 000D 001E 0001
梅甘娜(MeganeIII/ScenicIII)	UPC(通用动力控制)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	0001 000D 00F4 0105 0114 0115 0116 0117 0118 0119 011A 011B 011C 011D 011E 011F 0120 0121 0122 01C4 01EC 01ED 0332 0331 0303 0301 0329 0350 0351 034D
梅甘娜(MeganeIII/ScenicIII)	天窗控制单元	✓	✓	✓	✓	✓	✓	000C 00D2 00E2 0184 0001 0009
梅甘娜(MeganeIII/ScenicIII)	照明	✓	✓	✓	✓	✓	✓	000C 000D 008C 0001
梅甘娜(MeganeIII/ScenicIII)	驻车感应	✓	✓	✓	✓	✓		000C 000D 0065 0067 0220 0221 0001 0337
梅甘娜(MeganeIII/ScenicIII)	驾驶员侧车门	✓	✓	✓	✓	✓	✓	000C 000D 00D1 0001
梅甘娜(MeganeIII/ScenicIII)	乘客车门	✓	✓	✓	✓	✓		000C 000D 0001
梅甘娜(MeganeIII/ScenicIII)	座椅管理	✓	✓	✓	✓	✓		000C 000D 01B7 0001
梅甘娜(MeganeIII/ScenicIII)	前摄像头	✓	✓	✓	✓			000C 000D 006A 0001
梅甘娜(MeganeIII/ScenicIII)	收音机	✓	✓	✓	✓	✓	✓	0001 000C 000D 001F 0055 006F 007F 00D7 0181 0194 0195 01F7 01FC 0236 0238 0329
梅甘娜(MeganeIII/ScenicIII)	远程信息控制装置	✓	✓	✓	✓	✓	✓	000C 000D 00D2 0001 0325 037D
梅甘娜(MeganeIII/ScenicIII)	多媒体接口	✓	✓	✓	✓		✓	0001 000D 00D8 0196 0214 00C6
梅甘娜(MeganeIII/ScenicIII)	多媒体连接	✓	✓	✓	✓	✓	✓	000C 000D 0019 006A 0001
Modus	发动机系统	✓	✓	✓	✓	✓	✓	0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 000A 000B 000C 000D 006D 00C4 00C5 00C7 00D0 00D9 00DA 00DB 00DC 00DD 00F3 00F7 00F9 00FA 010B 0186 0187 0189 018A 020D 0237 0256 0301 0302 0303 0304 0305 0320 032C 0369 0323
Modus	ABS(制动防抱死系统)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	000C 000D 0014 0015 0016 0017 0019 0088 008B 0001 030A 030B 01C0
Modus	仪表盘	✓	✓	✓	✓	✓	✓	000C 000D 0012 0048 0049 004B 004C 004D 004E 0050 0052 0053 0070 0071 0072 0074 0077 0079 007C 0089 008A 0149 0165 018B 018C 0001 0397
Modus	UCH(中央控制单元)	✓	✓	✓	✓		✓	000C 000D 0010 0059 005A 005B 005C 005D 005E 005F 0060 0061 025F 0001 0307 030E

Modus	安全气囊/预紧器	√	√	√	√	√		000C 000D 0019 0022 0023 0024 0025 0026 0027 002A 002B 002C 002D 002E 002F 0030 0031 0032 0036 0037 0062 0063 0092 0093 0094 0095 0096 0097 0001 030C 0152
Modus	空调	√	√	√	√		√	000C 000D 0012 0013 0069 0001
Modus	自动变速箱	√	√	√	√	√	√	0004 000C 000D 0019 001A 001B 0081 0082 0153 0156 0157 01C8 01C9 01CA 0001
Modus	可变PAS(助力转向系统)	√	√	√	√	√		000C 000D 001E 001F 0001 001C
Modus	UPC(通用动力控制)	√	√	√	√		√	0001 000D 0017
Modus	轮胎	√	√	√	√			000C 000D 0012 0001 030F 00F6 0310 0309 0311
Modus	照明	√	√	√	√	√	√	000C 000D 0012 008C 008D 008E 008F 0090 0091 0001
Modus	免提组件	√	√	√	√		√	0001 000D 0019 006E 006F 0313 0314 030D
Modus	驻车辅助装置	√	√	√	√	√		000C 000D 0065 0066 0067 0001 0337
Meganeivsedan	发动机系统	√	√	√	√	√	√	0001 0002 0004 0005 0006 0007 0008 0009 000C 006D 00C5 00D9 00DA 00DB 00DC 00DD 00DE 00DF 00F3 00F7 00F8 00F9 00FA 00FB 00FC 00FD 00FE 00FF 0100 0101 0102 0103 0104 0105 0106 0107 0108 0109 010A 010B 0114 0115 0116 0117 013C 013D 014C
Meganeivsedan	ABS(制动防抱死系统)	√	√	√	√	√	√	000C 000D 001E 008B 00E9 00EA 00EB 00EC 00ED 00EF 00F0 00F1 00F2
Meganeivsedan	仪表盘	√	√	√	√		√	000C 000D 004A 004C 004F 0074 007A 00E1 00E2
Meganeivsedan	UCH(中央控制单元)	√	√	√	√	√	√	0009 000C 0010 005C 00B5 00F6 0127 0128 0129 012A 012B 012C 012D 012E
Meganeivsedan	安全气囊/预紧器	√	√	√	√	√	√	000C 000D 0022 0023 0037
Meganeivsedan	前雷达	√	√	√	√	√		000C 000D
Meganeivsedan	空调	√	√	√	√		√	000C 000D 0069 00D1
Meganeivsedan	自动变速箱	√	√	√	√	√		000C 000D 0019 0153 0154 0155 0156 0157 0158 0159 015A 015B 015C 017C
Meganeivsedan	驻车制动器	√	√	√	√	√		000C 000D 010D 010E
Meganeivsedan	可变PAS(助力转向系统)	√	√	√	√	√		000C 000D
Meganeivsedan	UPC(通用动力控制)	√	√	√	√	√	√	000D 00E2 0105 0108 0118 011B 014D 014E
Meganeivsedan	挡风玻璃显示							
Meganeivsedan	驻车感应	√	√	√	√		√	000C 000D 0065 0067 0124 0125 0126
Meganeivsedan	座椅管理	√	√	√	√		√	000C 000D 00E6 00E7 00E8
Meganeivsedan	前摄像头	√	√	√	√			000C 000D 001C
Meganeivsedan	收音机	√	√	√	√		√	000C 000D 004C 006F 007A 00A8 00D2 00D6 00D7 00D8
Meganeivsedan	远程信息控制装置	√	√	√	√		√	000C 000D 00D2
Meganeivsedan	左侧车门或乘客座椅	√	√	√	√		√	000C 000D 00E6 00E7 00E8
Meganeivsedan	多媒体接口	√	√	√			√	000C 000D 006A 00D2
Meganeivsedan	放大器	√	√	√	√		√	0001 000D 00D3 00D4
风朗(Fluence)	发动机系统	√	√	√	√	√	√	0001 0002 0003 0004 0009 000C 006D 00C5 00D0 00D9 00DA 00DB 00DC 00DD 00F3 00F5 00F7 00F8 00F9 00FA 00FB 00FC 00FD 00FE 00FF 0100 0101 0102 0103 0105 0107 0108 0109 010A 010B 010C 0114 0115 0116 0117 013C 013D 0186 0187 0189 018A 01E7 020D 020E 020F 0210 0211 0304 0305 032C 032F 0301 0302 0303 0323 032D 032E 0371 0362
风朗(Fluence)	ABS(制动防抱死系统)	√	√	√	√	√	√	000C 000D 0019 008B 00E9 00EA 00EB 00F0 0001 030A 0167

风朗 (Fluence)	仪表盘	√	√	√	√	√	√	000C 000D 004C 004E 004F 0052 0053 0074 0079 007A 00A4 00B6 00E1 01D4 0001 01F4 0374 0375 0376 0397
风朗 (Fluence)	UCH(中央控制单元)	√	√	√	√	√	√	000C 00BE 019F 01A0 0001 00F6 0307 0308 025F 030E 036A 0363 0009
风朗 (Fluence)	安全气囊/预紧器	√	√	√	√	√		000C 000D 0022 0023 0037 0001 030C
风朗 (Fluence)	空调	√	√	√	√	√	√	000C 000D 00D1 00F4 0001 0329
风朗 (Fluence)	自动变速箱	√	√	√	√	√	√	000C 000D 0019 001A 001B 0082 00EC 0153 0154 0155 0156 0158 0159 015A 015B 015C 017C 01C4 0001 0303 0301 0346 013E 0347 0350
风朗 (Fluence)	通信装置	√	√	√	√	√	√	000C 000D 0019 004C 006F 00D7 0001 036F 0325 0181
风朗 (Fluence)	驻车制动器	√	√	√	√	√	√	000C 000D 010D 010E 0001 018F
风朗 (Fluence)	盲点检测	√	√	√	√	√	√	000C 000D 0001
风朗 (Fluence)	可变PAS(助力转向系统)	√	√	√	√	√	√	000C 000D 001E 0001
风朗 (Fluence)	跟踪器	√	√	√	√			0001 01EE 0009
风朗 (Fluence)	UPC(通用动力控制)	√	√	√	√	√	√	0001 000D 0118 011B 0122 0216 0217
风朗 (Fluence)	天窗控制单元	√	√	√	√	√	√	000C 00E2 0184 0001 0009
风朗 (Fluence)	照明	√	√	√	√	√	√	000C 000D 008C 0001
风朗 (Fluence)	驻车感应	√	√	√	√	√		000C 000D 0065 0067 0220 0221 0001 0337
风朗 (Fluence)	驾驶员侧车门	√	√	√	√	√	√	000C 000D 00D1 0001
风朗 (Fluence)	收音机	√	√	√	√	√	√	0001 000C 000D 001F 0055 006F 007F 00D7 0181 0194 0195 01F7 01FC 0329
风朗 (Fluence)	远程信息控制装置	√	√	√	√	√	√	000C 000D 00D2 0001 0325 0361 037D
风朗 (Fluence)	多媒体接口	√	√	√	√		√	0001 000D 00D8 0196 0214 00C6
风朗 (Fluence)	放大器	√	√	√	√	√	√	0001 000D 001F 00D3 0197
风朗 (Fluence)	多媒体连接	√	√	√	√	√	√	000C 000D 0019 006A 0001
风朗 (Fluence)	BCB	√	√	√	√	√	√	000C 01F8 01F9 01FA 0001 0009 0303 0301
风朗 (Fluence)	BMS	√	√	√	√	√		000C 0180 01D0 01D1 01FB 0001 0303 0301
风朗 (Fluence)	EVC	√	√	√	√	√	√	000C 00DD 0179 017A 01D0 01E0 01E1 01E2 0001 0303 0301 032C 0009
风朗 (Fluence)	PEB	√	√	√	√	√		000C 0001 0303 0301 0009
风朗 (Fluence)	BMS 安全	√	√	√	√	√		000C 017F 0001
Sandero	发动机系统	√	√	√	√	√	√	0001 0002 0003 0005 0006 0007 0008 0009 000B 000C 000D 006D 00C4 00C5 00C7 00D0 00D9 00DA 00DB 00DC 00DD 00F3 00F7 00F9 00FA 010B 010C 017D 0186 0187 020D 0254 0255 0256 0301 0303 0304 0305 0302
Sandero	ABS(制动防抱死系统)	√	√	√	√	√	√	000C 000D 0019 008B 0001 030A 030B 0017
Sandero	UCH(中央控制单元)	√	√	√	√		√	000C 000D 00D5 0183 0001 0307 025F
Sandero	安全气囊/预紧器	√	√	√	√	√		000C 000D 0022 0023 0026 0027 002E 002F 0037 007D 0141 0142 0143 0144 0145 0146 0199 019A 019B 01FD 01FE 0001 030C 0152
Sandero	自动变速箱	√	√	√	√	√	√	000C 000D 0019 001A 001B 0082 0001
Sandero	气体喷射	√	√	√	√	√	√	000C 000D
Sandero	可变PAS(助力转向系统)	√	√	√	√	√		000C 000D 001F 0001 001C
Sandero	跟踪器	√	√	√	√			0001 01EE 0009
Sandero	收音机	√	√	√	√	√	√	0001 000C 000D 001F 005B 006F 00D7 01F7 0161 01C6

风景(Scenic II)	发动机系统	√	√	√	√	√	√	0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 000A 000B 000C 006A 006B 006C 006D 00C4 00C5 00C7 0230 0237 0301 0302 0303 0304 0305 0312 0320 0323 032B 00CF
风景(Scenic II)	ABS(制动防抱死系统)	√	√	√	√	√	√	000C 000D 0014 0015 0016 0017 0019 0088 008B 0001 030A 030B 01C0
风景(Scenic II)	仪表盘	√	√	√	√			000C 000D 0012 0048 0049 004A 004B 004C 004D 004E 004F 0050 0051 0052 0053 0070 0071 0072 0077 0149 0001 0397
风景(Scenic II)	UCH(中央控制单元)	√	√	√	√		√	000C 000D 000E 000F 0010 0011 0052 0059 005A 005B 005E 00B0 00B1 00B2 022E 0001 0306 00F6 0307 0308 025F 0309 031A
风景(Scenic II)	安全气囊/预紧器	√	√	√	√	√		000C 000D 0012 0019 0022 0023 0024 0025 0026 0027 0028 0029 002A 002B 002C 002D 002E 002F 0030 0031 0032 0033 0034 0035 0036 0037 0038 0039 003A 003B 003C 003D 003E 003F 0040 0041 0042 0043 0044 0045 0046 0047 0001 030C 0152
风景(Scenic II)	空调	√	√	√	√	√		000C 000D 0012 0013 0001
风景(Scenic II)	自动变速箱	√	√	√	√	√	√	000C 000D 0018 0019 001A 001B 0081 0082 0154 0001
风景(Scenic II)	通信装置	√	√	√	√		√	0001 000D 0012 006A 007F 0080 0161
风景(Scenic II)	气体喷射	√	√	√	√	√	√	000C 000D 0001
风景(Scenic II)	驻车制动器	√	√	√	√	√	√	000C 000D 0055 0056 0057 0058 0001 030D
风景(Scenic II)	可变PAS(助力转向系统)	√	√	√	√	√		000C 000D 001E 001F 0020 0021 0001 001C
风景(Scenic II)	UPC(通用动力控制)	√	√	√	√		√	0001 000D 0068 0017
风景(Scenic II)	驻车感应	√	√	√	√	√		000C 000D 0019 0065 0066 0067 0220 0221 0001 0337
风景(Scenic II)	放电灯	√	√	√	√	√	√	000C 000D 0012 001C 0001
风景(Scenic II)	驻车辅助装置	√	√	√	√	√		000C 000D 0065 0066 0067 0001 0337
风景(Scenic II)	收音机	√		√	√			0001 000D 001F 004C 0236 0238 030D
风景(Scenic II)	多媒体接口	√	√	√	√	√	√	0001 000D 0012 0055 006A
风景(Scenic IV)	发动机系统	√	√	√	√	√	√	0001 0002 0004 0005 0006 0007 0008 0009 000C 006D 00C5 00D9 00DA 00DB 00DC 00DD 00F3 00F7 00F8 00F9 00FA 00FB 00FC 00FD 00FE 00FF 0100 0101 0102 0103 0104 0105 0106 0107 0108 0109 010A 010B 0114 0115 0116 0117 013C 013D 014C 032A 0301 0302 0303 0323 032B 0312 032C 032D 032E 032F 032A 033C 033D 033E 033F 0340 0341 0305 00E0 00C4 035D 035E 035F
风景(Scenic IV)	ABS(制动防抱死系统)	√	√	√	√	√	√	000C 000D 001E 008B 00E9 00EA 00EB 00EC 00ED 00EF 00F0 00F1 00F2 0001 030A 0052 0168 0167
风景(Scenic IV)	仪表盘	√	√	√	√		√	000C 000D 004A 004C 004F 0074 007A 00E1 00E2 0001 0326 0327 0398 0399
风景(Scenic IV)	UCH(中央控制单元)	√	√	√	√	√	√	0009 000C 0010 005C 00B5 00F6 0127 0128 0129 012A 012B 012C 012D 012E 0137 0324 0338 0339 01A0 0139 0012 033A 0001 0161
风景(Scenic IV)	安全气囊/预紧器	√	√	√	√	√	√	000C 000D 0022 0023 0037 0001 030C 0152
风景(Scenic IV)	空调	√	√	√	√		√	000C 000D 0069 00D1 0001 0324
风景(Scenic IV)	自动变速箱							
风景(Scenic IV)	驻车制动器	√	√	√	√	√		000C 000D 010D 010E 0001 0055 0330
风景(Scenic IV)	监管员或 DCDC	√	√	√	√	√	√	000C 0001 0320
风景(Scenic IV)	可变PAS(助力转向系统)	√	√	√	√	√		000C 000D 0001
风景(Scenic IV)	UPC(通用动力控制)	√	√	√	√	√	√	000D 00E2 0105 0108 0118 011B 014D 014E 0215 0109 0303 0301
风景(Scenic IV)	挡风玻璃显示	√	√	√			√	0009 000C 0001
风景(Scenic IV)	驻车感应	√	√	√	√		√	000C 000D 0065 0067 0124 0125 0126 0001 0337

风景(Scenic IV)	座椅管理	✓	✓	✓	✓		✓	000C 000D 00E6 00E7 00E8 0001
风景(Scenic IV)	前摄像头	✓	✓	✓	✓			0001 0331 034B 034C 000D 034D
风景(Scenic IV)	收音机	✓	✓	✓	✓		✓	000C 000D 004C 006F 007A 00A8 00D2 00D6 00D7 00D8 01F7 0001 0181 0325 00E2
风景(Scenic IV)	远程信息控制装置	✓	✓	✓	✓		✓	000C 000D 00D2 0001 0325 037D
风景(Scenic IV)	左侧车门或乘客座椅	✓	✓	✓	✓		✓	000C 000D 00E6 00E7 00E8 0001
风景(Scenic IV)	右侧车门或折叠式座椅	✓	✓	✓	✓		✓	000C 000D 0001
风景(Scenic IV)	多媒体接口	✓	✓	✓			✓	000C 000D 006A 00D2 0001
风景(Scenic IV)	放大器	✓	✓	✓	✓		✓	0001 000D 00D3 00D4
风景(Scenic IV)	BMS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	000C 0180 0001 0303 0301 01FB
风景(Scenic IV)	PEB	✓	✓	✓	✓			000C 0001 0009
风景(Scenic IV)	BMS 安全	✓	✓	✓		✓		000C 017F 0001
Sm7-L47	发动机系统	✓	✓	✓	✓	✓	✓	0001 006A 006D 00C7 018D 018E 0190 0191 0192 01A1 01A2 01A3 032B 024A 0345 0009
Sm7-L47	ABS(制动防抱死系统)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	000C 000D 0019 008B 00E9 00EA 00EB 00ED 0001 030A
Sm7-L47	仪表盘	✓	✓	✓	✓	✓	✓	000C 000D 004C 004E 004F 0052 0053 0074 0079 007A 00A4 00B6 00E1 0001 0397
Sm7-L47	UCH(中央控制单元)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	000C 013A 0001 00F6 0307 0308 025F 0310 0363 0009 031F
Sm7-L47	安全气囊/预紧器	✓	✓	✓	✓	✓	✓	000C 000D 0022 0023 0037 0001 030C
Sm7-L47	空调	✓	✓	✓	✓	✓	✓	000C 000D 0069 00D1 0001
Sm7-L47	自动变速箱	✓	✓	✓	✓	✓	✓	000C 000D 0019 00EC 0111 0153 0154 0155 0156 0158 0159 015A 015B 015C 01C4 021A 0001 0303 0301 0346 013E 0347 0350
Sm7-L47	通信装置	✓	✓	✓	✓	✓	✓	000C 000D 0019 004C 0001 036F 0325 0181
Sm7-L47	驻车制动器	✓	✓	✓	✓	✓	✓	000C 000D 0057 018F 0001 0364 0365 0331
Sm7-L47	盲点检测	✓	✓	✓	✓	✓	✓	000C 000D 0001
Sm7-L47	可变PAS(助力转向系统)	✓	✓	✓	✓	✓		000C 000D 0001
Sm7-L47	UPC(通用动力控制)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	0001 000D 00E2 0118 011B
Sm7-L47	照明	✓	✓	✓	✓	✓	✓	000C 000D 008C 0001
Sm7-L47	驻车感应	✓	✓	✓	✓	✓		000C 000D 0065 0067 0220 0221 0001 0337
Sm7-L47	驾驶员侧车门	✓	✓	✓	✓	✓	✓	000C 000D 0001
Sm7-L47	乘客车门	✓	✓	✓	✓	✓	✓	000C 000D 0001
Sm7-L47	座椅管理	✓	✓	✓	✓	✓		000C 000D 01B7 0001
Sm7-L47	收音机	✓	✓	✓	✓	✓	✓	0001 000C 000D 001F 006F 007F 00D7 0181 0194 0195 01F7 01FC
Sm7-L47	左侧车门或乘客座椅	✓			✓	✓		00D1 0331
Sm7-L47	右侧车门或折叠式座椅	✓			✓	✓		00D1 0331
Sm7-L47	多媒体接口	✓	✓	✓	✓	✓	✓	0001 000D 00D8 0196 00C6
Sm7-L47	放大器	✓	✓	✓	✓	✓	✓	0001 000D 001F 00D3 0197
Sm7-L47	多媒体连接	✓	✓	✓	✓	✓		000C 000D 0019 006A 0001
Talisman/sm6	发动机系统	✓	✓	✓	✓	✓	✓	0001 0002 0004 0005 0006 0007 0008 0009 000C 006D 00C5 00D9 00DA 00DB 00DC 00DD 00DE 00DF 00F7 00F8 00F9 00FA 00FB 00FC 00FD 00FE 00FF 0100 0101 0102 0103 0104 0105 0106 0107 0108 0109 010A 010B 0114 0115 0116 0117 0150 0151 032A 0301 0302 0303 0323 032B 0312 032C 032D 032E 032F 024A 0345 034E 034F 01FF 0200
Talisman/sm6	ABS(制动防抱死系统)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	000C 000D 001E 008B 00E9 00EA 00EB 00EC 00ED 00EF 00F0 00F1 00F2 0001 030A 0052 0168 0167

Talisman/sm6	仪表盘	√	√	√	√		√	000C 000D 004A 004C 004F 0074 007A 00E1 00E2 0001 0326 0327 0398 0399
Talisman/sm6	UCH(中央控制单元)	√	√	√	√	√	√	0009 000C 0010 005C 00B5 00F6 0127 0128 0129 012A 012B 012C 012D 012E 0137 0324 0338 0339 01A0 0139 0012 033A 0001 0161
Talisman/sm6	安全气囊/预紧器	√	√	√	√	√	√	000C 000D 0022 0023 0037 0001 030C 0152
Talisman/sm6	前雷达	√	√	√	√	√		000C 000D 0001 0328
Talisman/sm6	空调	√	√	√	√		√	000C 000D 0069 00D1 0001 0324
Talisman/sm6	自动变速箱	√	√	√	√	√		000C 000D 0019 0153 0154 0155 0156 0157 0158 0159 015A 015B 015C 017C 0001 0303 0301 0346 013E 0347 0324 034A
Talisman/sm6	驻车制动器	√	√	√	√	√		000C 000D 010D 010E 0001 0055 0330
Talisman/sm6	可变PAS(助力转向系统)	√	√	√	√	√		000C 000D 0001
Talisman/sm6	UPC(通用动力控制)	√	√	√	√	√	√	000D 00E2 0105 0108 0118 011B 014D 014E 0215 0109 0303 0301
Talisman/sm6	电动尾门	√	√	√	√			000C 014F 0001 0009
Talisman/sm6	挡风玻璃显示	√	√	√			√	0009 000C 0001
Talisman/sm6	4 方向盘操纵	√	√	√	√	√	√	000D 00E3 00E4 00E5 0001
Talisman/sm6	驻车感应	√	√	√	√		√	000C 000D 0065 0067 0124 0125 0126 0001 0337
Talisman/sm6	先导悬挂	√	√	√	√	√		000C 000D 0001
Talisman/sm6	座椅管理	√	√	√	√		√	000C 000D 00E6 00E7 00E8 0001
Talisman/sm6	前摄像头	√	√	√	√			000C 000D 001C 0069 0001 0331
Talisman/sm6	收音机	√	√	√	√		√	000C 000D 004C 006F 007A 00A8 00D2 00D6 00D7 00D8 01F7 0001 0181 0325 00E2
Talisman/sm6	远程信息控制装置	√	√	√	√		√	000C 000D 00D2 0001 037D 0325
Talisman/sm6	左侧车门或乘客座椅	√	√	√	√		√	000C 000D 00E6 00E7 00E8 0001
Talisman/sm6	多媒体接口	√	√	√			√	000C 000D 006A 00D2 0001
Talisman/sm6	放大器	√	√	√	√		√	0001 000D 00D3 00D4
Thalia/symb. 2	发动机系统	√	√	√	√	√	√	0001 0002 0003 0005 0006 0007 0008 0009 000B 000C 000D 0052 006D 00C4 00C5 00CE 00D9 00DA 00DB 00DC 010C 017D 018D 01F5 022F 0254 0255 0257 0258 0259 0301 0303 0304 0305 0302
Thalia/symb. 2	ABS(制动防抱死系统)	√	√	√	√	√	√	000C 000D 0019 008B 0001 030A 030B 0017
Thalia/symb. 2	UCH(中央控制单元)	√	√	√	√		√	000C 000D 00D5 0183 0001 0307 025F
Thalia/symb. 2	安全气囊/预紧器	√	√	√	√			000C 000D 0022 0023 0026 0027 002E 002F 0037 007D 0141 0142 0143 0144 0145 0146 0198 0199 019A 019B 0001 030C 0152
Thalia/symb. 2	空调	√	√	√	√		√	000C 0001
Thalia/symb. 2	自动变速箱	√	√	√	√	√	√	000C 000D 0019 001A 001B 0082 0001 036C
Thalia/symb. 2	可变PAS(助力转向系统)	√	√	√	√	√		000C 000D 001F 0001
Thalia/symb. 2	跟踪器	√	√	√	√			0001 01EE 0009
Thalia/symbol	发动机系统	√	√	√	√		√	0001 0002 0004 0009 000A 000B 0052 00C4 00CE 00CF 018D 0257 0258 02A1 0304 0305
Thalia/symbol	ABS(制动防抱死系统)	√	√	√	√		√	0019 008B
Thalia/symbol	UCH(中央控制单元)	√	√	√	√		√	000E 0127 0183 0261 027E 027F 0280 0281 0282 0284 0285 0286 0287 0288 02BE 02BF 02C0 02C1 02C2 02C3 02C4 02C5 02C6 02C7 02C8 02C9 02CA 02CB
Thalia/symbol	安全气囊/预紧器	√	√	√	√		√	0019 001F 002E 0037 0141 0142 0143 0144 0145 0146 0263 0264 0019 02E6 02E7 02E8 02E9 02EA 02EB 02EC 02ED 02EE 02EF 02F0 02F1 02F2 02F3 02F4 02F5 02F6 02F7
Thalia/symbol	空调	√	√	√	√		√	

Thalia/symbol	自动变速箱	√	√	√	√		√	0018 001A 001B 001F 004E 0082 0099 009A 009B 009C 0275 0276 0277 0278 0279 027A 027B 027C
Trafic II	发动机系统	√	√	√	√		√	006B 006C 00C4 00CE 00F7 0257 0298 0299 029A 029B 029C 029D 029E 029F 02A0
Trafic II	ABS(制动防抱死系统)	√	√	√	√			
Trafic II	UCH(中央控制单元)	√	√	√	√		√	000E
Trafic II	安全气囊/预紧器	√	√	√	√			0037
Trafic II	自动变速箱	√	√	√	√		√	0004 0081 0153 01C8
Trafic II	适应装置	√	√	√	√			
Trafic II	驻车感应							
Trafic II	驻车辅助装置							
Trafic II	加热器	√	√	√	√		√	
Trafic III	发动机系统	√	√	√	√	√	√	0005 0006 0007 0008 000C 006D 00C5 00D9 00DC 00DD 00DE 00F7 00F8 00F9 00FA 00FB 00FC 00FD 00FE 00FF 0100 0101 0102 0103 0106 010B 0114 0115 0116 0117 013C 0004 0001 0301 0302 0303 0323 032B 0312 032C 032D 032E 0362 0009
Trafic III	ABS(制动防抱死系统)	√	√	√	√	√	√	000C 000D 001E 008B 00E9 00EA 00EB 00EC 00ED 00EF 00F0 00F1 00F2 0001 030A 0052 0168 0167
Trafic III	仪表盘	√	√	√	√	√	√	000C 000D 004C 004F 0074 0079 00E2 0001 0327 0326 0398 0399
Trafic III	UCH(中央控制单元)	√	√	√	√	√	√	000C 0010 005A 012B 0219 0339 0001 00F6 0009
Trafic III	安全气囊/预紧器	√	√	√	√	√	√	000C 000D 0022 0023 0342 0343 0344 0001 030C 0152 0331 0329
Trafic III	空调	√	√	√	√		√	000C 000D 0069 00D1 0001 0324
Trafic III	通信装置	√	√	√	√	√	√	000C 000D 004C 006F 007A 00D7 006A 0001 036F 0325 0378
Trafic III	可变PAS(助力转向系统)	√	√	√	√			000C 000D 0218 0001
Trafic III	UPC(通用动力控制)	√	√	√	√	√	√	000D 00E2 0105 0118 011B 0123 0169 0324 0333 0303 0301 032F 00D7 0334 0335 0336
Trafic III	适应装置	√	√	√				000C 000D 0001 0161
Trafic III	驻车感应	√	√	√	√	√	√	000C 000D 0065 0001 0337
Trafic III	加热器	√	√	√	√			000C 00CC 00CD 0001
Trafic III	收音机	√	√	√	√	√	√	0001 000C 000D 001F 006F 00D7 01F7 0181 037C 0161
Trafic III	远程信息控制装置	√	√	√	√		√	000C 000D 00D2 0001 037D 0325
Trafic III	尿素控制模块	√	√	√	√	√	√	000C 000D 016B 016C 016D 016E 016F 0170 0171 0172 0173 0174 0175 0176 0177 0001 0348 0301 0303
Trafic III	多媒体接口	√	√	√	√		√	0001 000D 00D8 0196 0214 0324
Trafic III	免提模块	√	√	√	√	√	√	000C 000D 00F5 0128 012F 0130 0131 0132 0133 0134 0135 0136 0137 0138 0139 013A 013B 0001 0308 0009
TraficIIp2/3	发动机系统	√	√	√	√	√	√	0001 0002 0004 0009 000A 000B 000C 006A 006B 006C 006D 00C5 00C7 00CE 00CF 00D9 00DC 00DD 00F7 00F9 00FA 00FB 00FC 010B 0185 0186 0187 0188 01C7 0212 0301 0302 0303 032B 0312 00C4 032C 0369 0323 032D 032E 0362 038F
TraficIIp2/3	ABS(制动防抱死系统)	√	√	√	√	√	√	000C 000D 0016 0017 0019 0088 008B 00ED 00F2 01C0 0001 030A 030B 0389
TraficIIp2/3	仪表盘	√	√	√	√	√	√	000C 000D 004B 004C 004E 0052 0053 0073 0077 0079 007D 00AE 00E1 00E2 0149 0163 0165 01CC 01CD 01CE 0001 0366 0367 0372 0397

威赛帝 (Velsatis ph2)	发动机系统	√	√	√	√	√	√	0001 0002 0004 0009 000A 000B 000C 000D 006A 006B 006C 006D 00C4 00C5 00C7 00CE 00CF 00D0 00D9 022F 0230 0304 0305 0322 0301 0302 0303 0323 0312 032B
威赛帝 (Velsatis ph2)	ABS (制动防抱死系统)	√	√	√	√	√	√	000C 000D 0014 0015 0017 0019 0052 008B 0098 00E9 00EA 00EB 0321 0001 030A 00ED 00F1 0316 0384 0352
威赛帝 (Velsatis ph2)	仪表盘	√	√	√	√		√	000C 000D 0012 0048 0049 004B 004C 004D 004E 0050 0051 0052 0053 0064 0070 0071 0072 0073 0074 0075 0076 0077 0079 007A 007B 007C 007D 007E 021B 021C 021D 021E 0315 0001 0397
威赛帝 (Velsatis ph2)	UCH (中央控制单元)	√	√	√	√	√	√	000C 000D 0010 0011 0012 0052 005A 005B 005D 0061 007C 0086 00B3 00B4 00B5 00B6 00B7 00B8 00B9 00BA 00BB 00BC 00BD 00BE 00BF 00C0 00C2 021F 0231 0232 007B 0001 00F6 0307 030F 031B 031C 031D 031E 0309 031F
威赛帝 (Velsatis ph2)	安全气囊/预紧器	√	√	√	√	√		000C 000D 0019 0022 0023 0037 0001 030C 0152 0317
威赛帝 (Velsatis ph2)	空调	√	√	√	√	√	√	000C 000D 0012 0083 0084 0085 0086 0087 0001
威赛帝 (Velsatis ph2)	自动变速箱	√	√	√	√	√	√	000D 0019 0081 0082 0154 0233 0319
威赛帝 (Velsatis ph2)	通信装置	√	√	√	√		√	0001 000D 0012 006A 007F 0080
威赛帝 (Velsatis ph2)	驻车制动器	√	√	√	√	√	√	000C 000D 0055 0056 0057 0058 0001 030D
威赛帝 (Velsatis ph2)	照明	√	√	√	√	√	√	000C 000D 0012 008C 008D 008E 008F 0090 0001
威赛帝 (Velsatis ph2)	驻车感应	√	√	√	√		√	000C 000D 0019 0065 0066 0067 0220 0221 0001 0337
威赛帝 (Velsatis ph2)	免提组件	√	√	√	√		√	0001 000D 0019 006E 006F 0313 0314 030D
威赛帝 (Velsatis ph2)	驻车辅助装置	√	√	√	√	√		000C 000D 0065 0066 0067 0001 0337
威赛帝 (Velsatis ph2)	加热器	√	√	√	√	√	√	000C 00CC 00CD 0001
威赛帝 (Velsatis ph2)	收音机	√		√	√			
Wind	发动机系统	√	√	√	√	√	√	0001 0004 000A 000B 00C5 0301 0303 0304 0305 0009
Wind	ABS (制动防抱死系统)	√	√	√	√	√	√	000C 000D 0014 0015 0017 0019 0052 008B 00ED 01B0 0001 030A 030B
Wind	仪表盘	√	√	√	√	√	√	000C 000D 004C 004E 0053 0073 0074 0079 007C 00E2 0162 0166 0001 0372 0397
Wind	UCH (中央控制单元)	√	√	√	√		√	000C 000D 000F 0010 0011 005A 00B0 00B1 00B5 00B9 00C6 0129 01A5 01A6 01A7 01A8 01A9 01AA 01AB 01AC 01AD 0001 0307 030E
Wind	安全气囊/预紧器	√	√	√	√	√		000C 000D 0022 0023 0026 0027 002E 002F 0037 0142 0143 019A 019B 01AE 01AF 0001 030C
Wind	空调	√	√	√	√		√	000C 000D 0012 0013 0069 0001
Wind	可变PAS (助力转向系统)	√	√	√	√	√		000C 01A4 0001
Wind	天窗控制单元	√	√	√	√	√		000C 0001 0009
Wind	收音机	√	√	√	√		√	0001 000C 000D 001F 007F 0181 01F7 0161
Wind	多媒体接口	√	√	√	√		√	0001 000D 0055 019C 019D
Wind	多媒体连接	√	√	√	√	√		000C 000D 0019 0181 0001
XBB	发动机系统	√	√	√	√		√	
XBB	ABS (制动防抱死系统)	√	√	√	√		√	
XBB	仪表盘	√	√	√	√		√	
XBB	UCH (中央控制单元)	√	√	√	√		√	
XBB	安全气囊/预紧器	√	√	√	√	√	√	000C 000D 0022 0023
XBB	可变PAS (助力转向系统)	√	√	√	√	√		000C 000D
XBB	收音机	√	√	√	√		√	000C 000D 001F 006F 00D7
XBB	多媒体接口	√	√	√	√		√	

ZOE	ABS (制动防抱死系统)	√	√	√	√	√	√	000C 000D 0019 008B 00E9 00EA 00EB 00EC 00ED 00EE 0001 030A 0167
ZOE	仪表盘	√	√	√	√	√	√	000C 000D 004A 004C 0053 007A 00E1 0001 0376
ZOE	UCH(中央控制单元)	√	√	√	√	√	√	000C 01A0 0001 00F6 0307 0308 025F 0331 036A 0009
ZOE	安全气囊/预紧器	√	√	√	√	√	√	000C 000D 0022 0023 0001 030C 0152 0342
ZOE	空调	√	√	√	√	√	√	000C 000D 00D1 0001
ZOE	通信装置	√	√	√	√	√	√	000C 000D 004C 006F 007A 00D7 006A 0001 036F 0325 0378
ZOE	可变PAS (助力转向系统)	√	√	√	√	√	√	000C 000D 001E 0001
ZOE	UPC(通用动力控制)	√	√	√	√	√	√	000D 0118 011A 011B 011C 011D 011E 011F 0120 0121
ZOE	适应装置	√	√	√	√			000C 000D 001F 0001
ZOE	驻车感应	√	√	√	√	√	√	000C 000D 0065 0001 0337
ZOE	收音机	√	√	√	√	√	√	0001 000C 000D 001F 006F 00D7 01F7 01FC 0181
ZOE	远程信息控制装置	√	√	√	√	√	√	000C 000D 00D2 0001 0325 037D
ZOE	分开的踏板	√	√	√	√	√	√	000C 000D 001F 00EC 0204 0205 0206 0207 0208 0209 0001
ZOE	BCB	√	√	√	√	√	√	000C 01F8 01F9 01FA 0001 0303 0301 0009
ZOE	BMS	√	√	√	√	√		000C 0180 01D0 01D1 01FB 0001 0303 0301
ZOE	EVC	√	√	√	√	√	√	000C 00DD 0179 017A 01E0 0001 0303 0301 0331 032C 0009
ZOE	PEB	√	√	√	√	√		000C 017B 0001 0303 0301 0009
ZOE	BMS 安全	√	√	√				000C 0001

特殊功能列表

编号	功能名称
SP0001	故障记忆
SP0002	EGR 自适应
SP0003	压力调节自适应
SP0004	编程值
SP0005	1 号气缸喷油器代码
SP0006	2 号气缸喷油器代码
SP0007	3 号气缸喷油器代码
SP0008	4 号气缸喷油器代码
SP0009	记录 V. I. N
SP000A	解锁喷油器控制
SP000B	锁定喷油器控制
SP000C	故障记忆
SP000D	编写 VIN
SP000E	自动重新锁定
SP000F	前雾灯
SP0010	ABS 危险警示灯亮起
SP0011	伴我回家照明
SP0012	车辆类型
SP0013	加热电阻器类型
SP0014	防止停车灯自动亮起
SP0015	停车灯自动亮起授权
SP0016	ESP 自动重新连接阈值
SP0017	车辆参数
SP0018	转换器锁止自适应
SP0019	写入最后售后操作
SP001A	记录油耗计数器
SP001B	写入变速器燃油更换数据
SP001C	电脑校准
SP001D	电脑地址

SP001E	方向盘角度传感器编程
SP001F	写入售后服务操作的日期
SP0020	牵引力校正程序
SP0021	牵引力校正
SP0022	锁定电脑
SP0023	解锁电脑
SP0024	侧面帘式气囊，驾驶员侧
SP0025	侧面帘式气囊，乘客侧
SP0026	前胸侧气囊，驾驶员侧
SP0027	前胸侧气囊，乘客侧
SP0028	后胸侧气囊，驾驶员侧
SP0029	后胸侧气囊，乘客侧
SP002A	乘客前气囊电路 2
SP002B	驾驶员前气囊电路 1
SP002C	驾驶员前气囊电路 2
SP002D	乘客前气囊电路 1
SP002E	乘客安全气囊锁定模式
SP002F	驾驶员安全带卡扣传感器
SP0030	乘客安全带卡扣传感器
SP0031	乘客在场探测传感器
SP0032	后部惯性卷筒
SP0033	乘客腰带/座椅安全气囊
SP0034	驾驶员腰带/座椅安全气囊
SP0035	前部卡扣预紧器
SP0036	驾驶员座椅位置传感器
SP0037	安装方向盘的一侧
SP0038	乘客侧后带传感器
SP0039	驾驶员侧后带传感器
SP003A	驾驶员侧后部正面安全气囊
SP003B	乘客侧后部正面安全气囊
SP003C	B/C 未配备侧边安全气囊
SP003D	B/C 配备前侧胸部 + 头部安全气囊

SP003E	B/C 配备前侧/后侧胸部 + 头部安全气囊
SP003F	G/S 配备头部安全气囊
SP0040	G/S 未配备头部安全气囊
SP0041	J 未配备侧边安全气囊
SP0042	J 配备侧边安全气囊但未配备后侧胸部安全气囊
SP0043	E 配备侧边安全气囊
SP0044	E 未配备侧边安全气囊
SP0045	K/L 未配备侧边安全气囊
SP0046	K/L 配备前侧胸部以及帘式安全气囊
SP0047	K/L 配备前侧/后侧胸部以及帘式安全气囊
SP0048	换油间隔（以千米计）
SP0049	换油间隔（以月计）
SP004A	语言配置
SP004B	燃油类型
SP004C	距离单位
SP004D	超速功能 - 阿拉伯
SP004E	轨迹控制
SP004F	油耗计量单位
SP0050	轮胎压力监测
SP0051	自动手刹
SP0052	变速箱类型
SP0053	巡航控制/限速器
SP0054	防滚保护杆
SP0055	车辆配置
SP0056	坡度初始化
SP0057	保存离合器踏板编程
SP0058	写入离合器踏板编程
SP0059	新车辆存储模式停用
SP005A	死锁
SP005B	驱动类型
SP005C	挡风玻璃类型
SP005D	车门选择性打开

SP005E	儿童安全锁
SP005F	3 按钮钥匙
SP0060	后挡板盖
SP0061	前照灯清洗器
SP0062	驾驶员侧传感器
SP0063	乘客侧传感器
SP0064	储备容量
SP0065	蜂鸣器音量
SP0066	车辆识别
SP0067	音调调节
SP0068	交流发电机类型
SP0069	地理区域
SP006A	ECU 内存
SP006B	怠速减量
SP006C	怠速增量
SP006D	供油阻止
SP006E	音频链路测试
SP006F	语言
SP0070	换油最大里程：当前值（以千米计）
SP0071	换油最大里程：当前值（以月计）
SP0072	更新里程计
SP0073	燃油表校准
SP0074	ADAC 显示器类型
SP0075	燃料箱容量
SP0076	UCH(中央控制单元)
SP0077	微粒过滤器
SP0078	燃气储备 容量
SP0079	语言版本
SP007A	轮胎压力单位
SP007B	语音合成器
SP007C	灯自动照明
SP007D	安全带提醒蜂鸣器

SP007E	巡航控制/速度 限制 速度差
SP007F	客户设置和详情
SP0080	荷兰立法
SP0081	故障已记忆
SP0082	自适应
SP0083	加热挡风玻璃
SP0084	压缩机类型
SP0085	传动比
SP0086	动力转向类型
SP0087	蒸发器温度传感器
SP0088	ESP 传感器编程
SP0089	燃料输送装置调试 (DOI)。
SP008A	燃料输送装置调试 (欧洲)。
SP008B	速度计索引
SP008C	系统初始化
SP008D	动态校正
SP008E	自动折叠前照灯
SP008F	近光灯升高
SP0090	签署
SP0091	转向灯
SP0092	前座安全带收缩器
SP0093	配备有前侧胸部安全气囊和头部安全气囊
SP0094	配备有前侧胸部安全气囊，但未配备头部安全气囊
SP0095	无侧安全气囊
SP0096	驾驶员腰带预紧器
SP0097	乘客腰带预紧器
SP0098	ABS/ESP 校准
SP0099	OBD 内存
SP009A	检查 ABS 电机扭矩
SP009B	换挡杆锁定
SP009C	空调 (带线缆连接)
SP009D	距离调节器

SP009E	P9X AT
SP009F	P9X 手动
SP00A0	V4Y 自动变速箱
SP00A1	V4Y 手动
SP00A2	其他 AT
SP00A3	其他手动
SP00A4	下次换油前距离
SP00A5	在触发限值内更换
SP00A6	发动机/变速箱类型
SP00A7	燃料增加警告阈值
SP00A8	温度单位
SP00A9	免提
SP00AA	导航系统
SP00AB	车速信号发送器
SP00AC	车身类型
SP00AD	卡/钥匙
SP00AE	时钟
SP00AF	可变电阻存在
SP00B0	发动机类型
SP00B1	外部温度传感器
SP00B2	后挡风玻璃雨刮器
SP00B3	更换轮胎之后
SP00B4	免提功能
SP00B5	日间行驶灯
SP00B6	轮胎压力监控器功能
SP00B7	放电灯
SP00B8	电动儿童安全锁
SP00B9	雨滴/光线传感器
SP00BA	自动锁定警告声
SP00BB	记忆驾驶员座椅位置
SP00BC	天窗
SP00BD	免提启动

SP00BE	光线传感器灵敏度
SP00BF	免提锁定
SP00C0	车窗自动关闭功能（通过卡）
SP00C1	车辆系列
SP00C2	禁用可选开门
SP00C3	一键式电动车窗/天窗
SP00C4	重新初始化编程
SP00C5	换油间隔（OCS）氧化
SP00C6	温度显示
SP00C7	停止供油阻止
SP00C8	清除存储的失准
SP00C9	转向角度补偿
SP00CA	KM
SP00CB	MILES
SP00CC	清除过热计数器
SP00CD	清除错误起动计数器
SP00CE	空调
SP00CF	热柱塞
SP00D0	气道编程
SP00D1	重新初始化电脑
SP00D2	电脑重置
SP00D3	放大器重置
SP00D4	降噪麦克风
SP00D5	SD0
SP00D6	触摸屏幕
SP00D7	国家/地区型号
SP00D8	时间格式
SP00D9	发动机自适应
SP00DA	对节气门极限值编程
SP00DB	浓度调节编程
SP00DC	飞轮目标编程
SP00DD	巡航控制/限速器编程

SP00DE	涡轮增压器编程
SP00DF	上游氧传感器
SP00E0	真空泵操作请求
SP00E1	超速警报
SP00E2	电脑初始化
SP00E3	故障记忆
SP00E4	禁用 4 轮驱动功能
SP00E5	恢复 4 轮驱动功能
SP00E6	前部停止设置
SP00E7	后部停止设置
SP00E8	腰部设置
SP00E9	方向盘角度补偿传感器
SP00EA	横向加速补偿传感器
SP00EB	制动器压力补偿传感器
SP00EC	重置
SP00ED	方向盘角度传感器
SP00EE	加速传感器
SP00EF	拖车稳定功能
SP00F0	纵向加速传感器补偿
SP00F1	横向加速传感器
SP00F2	纵向加速传感器
SP00F3	曲轴传感器编程
SP00F4	私有参数 1
SP00F5	CONFIGURATION PRIVEE 1
SP00F6	为四个阀门编码
SP00F7	EGR 阀编程
SP00F8	进气风门自适应故障
SP00F9	风门阀编程
SP00FA	共轨压力传感器适配
SP00FB	混合气浓度传感器编程
SP00FC	排气风门低设置
SP00FD	低压废气再循环编程

SP00FE	湍流风门编程
SP00FF	燃油泵编程
SP0100	空气流量计编程
SP0101	颗粒过滤器压差传感器
SP0102	湍流风门
SP0103	调整喷射泵
SP0104	调整起动机
SP0105	启动循环次数
SP0106	废气再循环旁路编程
SP0107	催化转化器
SP0108	高压泵计数器
SP0109	停止和启动功能
SP010A	交流发电机电压设定值
SP010B	换油间隔 (OCS): 稀释
SP010C	乙醇含量编程
SP010D	激活维护模式
SP010E	停用维护模式
SP010F	前轮周长
SP0110	后轮周长
SP0111	重新初始化离合器数据
SP0112	重新初始化离合器保护数据
SP0113	重新初始化变速箱数据
SP0114	启动次数 1
SP0115	启动次数 2
SP0116	启动次数 3
SP0117	启动次数 4
SP0118	DTC 重置
SP0119	启动次数
SP011A	计算电池损耗计数器
SP011B	重置内部保护
SP011C	记下的电池腐蚀计数器
SP011D	估计的电池腐蚀计数器

SP011E	电池腐蚀计数器
SP011F	记下的电池循环计数器
SP0120	估计的电池循环计数器
SP0121	电池循环计数器
SP0122	停止/启动功能配置
SP0123	变频交流发电机电压
SP0124	前部检测
SP0125	后部检测
SP0126	侧面检测
SP0127	受到冲击后亮起危险警示灯
SP0128	遥控锁定蜂鸣器
SP0129	警报
SP012A	斯堪的纳维亚行驶照明
SP012B	第 2 代报警装置
SP012C	存在拖车
SP012D	免提死锁
SP012E	用钥匙上的遥控死锁
SP012F	CONFIGURATION PRIVEE 3
SP0130	编程例程
SP0131	确认编程
SP0132	放弃编程
SP0133	读卡信号
SP0134	读取卡 2 信号
SP0135	CONFIGURATION PRIVEE 2
SP0136	CONFIGURATION PRIVEE 4
SP0137	测试提交的卡
SP0138	HFM 编程例程
SP0139	发动机远程启动
SP013A	转向柱转向锁定
SP013B	CONFIGURATION RESERVEE 1
SP013C	喷射器适配
SP013D	废气门调节

SP013E	离合器总成编程
SP013F	变速箱自动控制
SP0140	拨叉
SP0141	乘客安全气囊停用警示灯
SP0142	驾驶员前安全气囊
SP0143	乘客前安全气囊
SP0144	冲击信息连接
SP0145	驾驶员侧前部卡扣预紧器
SP0146	乘客侧前部卡扣预紧器
SP0147	驻车辅助装置
SP0148	方向前照灯
SP0149	自定义换油频率
SP014A	泵总成
SP014B	蓄电池充电警示信息
SP014C	凸轮轴 2 传感器编程
SP014D	控制前照灯电机
SP014E	起动机磨损计数器
SP014F	电动尾门气缸
SP0150	启动计数器
SP0151	重启计数器
SP0152	系统元件的配置
SP0153	编程滑动点
SP0154	清除自适应值
SP0155	离合器磨损
SP0156	编程选择/挂档区
SP0157	写入离合器初始关闭位置
SP0158	变速鼓原始位置
SP0159	离合器调节编程
SP015A	编程离合器位置
SP015B	编程离合器 1 调节
SP015C	编程离合器 2 调节
SP015D	发动机防启动

SP015E	重新启动电脑
SP015F	燃油表校准 LCD 显示器
SP0160	燃油表校准 ANALOGIC 显示器
SP0161	电脑配置
SP0162	驱动类型配置
SP0163	ADAC 配置
SP0164	外部温度
SP0165	自由换档
SP0166	安全带警示模块
SP0167	斜坡起动
SP0168	更好的控制功能
SP0169	停止和启动配置
SP016A	蜂鸣器
SP016B	编程尿素储罐
SP016C	编程尿素泵模块
SP016D	编程尿素喷嘴
SP016E	尿素控制模块催化转化器
SP016F	尿素少量计量测试
SP0170	尿素大量计量测试
SP0171	尿素溶液压力准备测试
SP0172	尿素喷雾器测试
SP0173	尿素排放测试
SP0174	尿素回路密封测试
SP0175	尿素喷嘴打开测试
SP0176	尿素输送泵测试
SP0177	尿素第一次加满测试
SP0178	速度记忆
SP0179	风扇总成
SP017A	水泵驱动
SP017B	INVERTER 风扇总成
SP017C	变速箱加速传感器初始化
SP017D	喷射时间编程

SP017E	换挡片
SP017F	从 BMS 安全启动授权
SP0180	从 BMS 启动授权
SP0181	系统配置
SP0182	建造者/制造商
SP0183	闪烁蜂鸣器
SP0184	电脑编程/初始化
SP0185	平均气温
SP0186	微粒过滤器相对压力传感器
SP0187	排气喷射器电路
SP0188	预热器装置
SP0189	爆震传感器编程
SP018A	点火线圈适配
SP018B	MODUS 燃料输送装置调试（欧洲）
SP018C	MODUS 长距离燃料输送装置调试（欧洲）
SP018D	车辆功能编程
SP018E	清除怠速调节自适应
SP018F	静止时辅助使用
SP0190	适应值 - TPS
SP0191	适应值 - 空/燃比
SP0192	催化转化器测试
SP0193	COMMANDE PRIVEE 1
SP0194	外部元件
SP0195	紧急呼叫号码
SP0196	温度显示
SP0197	重低音
SP0198	无禁用开关
SP0199	安全带警示灯
SP019A	驾驶员侧前部冲击传感器
SP019B	乘客侧前部冲击传感器
SP019C	收音机
SP019D	照明

SP019E	容量的单位
SP019F	CONFIGURATION RESERVEE 10
SP01A0	转向锁定
SP01A1	自学值清除 - 丁烷比建模
SP01A2	自学值清除 - 燃油泵 PWM
SP01A3	燃油泵强制转换
SP01A4	模式编号
SP01A5	空调类型
SP01A6	校准
SP01A7	驾驶时自动锁定
SP01A8	雨刮器间歇速度环
SP01A9	开启元件中控门锁
SP01AA	自动照明功能
SP01AB	自动雨刮功能
SP01AC	钥匙类型
SP01AD	逐渐打开和关闭照明灯
SP01AE	驾驶员前惯性卷筒型自动安全带
SP01AF	乘客前惯性卷筒型自动安全带
SP01B0	传感器补偿
SP01B1	坡度传感器调节
SP01B2	驻车制动器类型
SP01B3	自由换档显示
SP01B4	指针动画
SP01B5	日间背光灯
SP01B6	盲点检测
SP01B7	座椅编程停止
SP01B8	免提卡低电量计数器
SP01B9	内部天线 1 测试
SP01BA	内部天线 2 测试
SP01BB	行李箱外部天线测试
SP01BC	左前外部天线测试
SP01BD	右前外部天线测试

SP01BE	存储能源管理数据
SP01BF	定时照明电源
SP01C0	车辆 初始化时的速度
SP01C1	导航
SP01C2	GSM 连接
SP01C3	GSM 天线电路
SP01C4	私有参数 2
SP01C5	初始化后的参数修改
SP01C6	配置多媒体电脑
SP01C7	怠速参考
SP01C8	离合器初始关闭位置
SP01C9	写入新离合器安装日期
SP01CA	为离合器打开位置编程
SP01CB	压缩机反馈
SP01CC	速度记录器
SP01CD	ABS/ESP
SP01CE	轮胎
SP01CF	GSM 天线
SP01D0	牵引电池锁定
SP01D1	牵引电池互锁
SP01D2	内饰照明
SP01D3	内部环境灯
SP01D4	EEPROM 内存写入流程
SP01D5	左前齐胸侧安全气囊
SP01D6	左侧帘式安全气囊
SP01D7	右前齐胸侧安全气囊
SP01D8	右侧帘式安全气囊
SP01D9	左侧冲击力传感器
SP01DA	右侧冲击传感器
SP01DB	左前座安全带传感器
SP01DC	右前座椅安全带传感器
SP01DD	左前卡扣预紧器

SP01DE	右前卡扣预紧器
SP01DF	总成角度
SP01E0	真空泵老化计数器
SP01E1	水泵充电
SP01E2	加热
SP01E3	超速灯
SP01E4	可变电阻照明
SP01E5	更新燃油油位显示
SP01E6	电动助力转向
SP01E7	私有参数 98
SP01E8	自主保养间隔（公里）
SP01E9	自主保养间隔（月）
SP01EA	自主保养：当前值（公里）
SP01EB	自主保养：当前值（月）
SP01EC	私有参数 3
SP01ED	私有参数 4
SP01EE	SVT 配置
SP01EF	EGR 编程
SP01F0	歧管压力传感器编程
SP01F1	燃油表校准 LCD（日本）
SP01F2	燃油表校准指针（日本）
SP01F3	下次换油前行驶距离配置
SP01F4	转速表
SP01F5	喷射系统禁用
SP01F6	私有参数 250
SP01F7	重置收音机
SP01F8	BMS
SP01F9	仪表板
SP01FA	充电插头
SP01FB	更换模块
SP01FC	后扬声器
SP01FD	左前惯性轮

SP01FE	右前惯性轮
SP01FF	禁用 EVAP 编程
SP0200	启动 EVAP 编程
SP0201	静态测试
SP0202	私有参数 159
SP0203	私有参数 160
SP0204	制动器踏板位置 1 和 2 传感器状态补偿
SP0205	活塞压力传感器状态补偿
SP0206	主气缸压力传感器补偿
SP0207	活塞压力传感器补偿
SP0208	UBP 电磁阀
SP0209	车轮周长
SP020A	牵引电池范围
SP020B	档位记忆
SP020C	尾气分析仪
SP020D	燃油流量调节器
SP020E	1 号喷射器适配
SP020F	2 号喷射器适配
SP0210	3 号喷射器适配
SP0211	4 号喷射器适配
SP0212	配备湍流风门
SP0213	油蒸汽再加热器
SP0214	小时设置
SP0215	ESM 配置
SP0216	ESM 已禁用
SP0217	ESM 命令状态
SP0218	策略版本
SP0219	负载区
SP021A	静态发车计数器
SP021B	油压警告极限值
SP021C	油温测量极限值
SP021D	测油定时器

SP021E	驻车距离传感器功能
SP021F	语音合成器
SP0220	前蜂鸣器音量
SP0221	前侧音量设置
SP0222	交流发电机类型
SP0223	辅助加热
SP0224	后窗台板
SP0225	雨滴传感器
SP0226	自动座椅记忆功能
SP0227	卡锁定
SP0228	卡提示警告
SP0229	计时器门控车室照明灯
SP022A	车门解锁模式
SP022B	解锁模式。 车门免提
SP022C	助力转向程序
SP022D	超速警报（阿拉伯）
SP022E	后接入天线
SP022F	耗电元件阻止
SP0230	停止耗电元件阻止
SP0231	雨水/亮度传感器类型
SP0232	车门后视镜自动折叠
SP0233	空档位置编程
SP0234	光线传感器信号
SP0235	重新初始化 使用极冷倒档
SP0236	测试参数
SP0237	微粒过滤器适配
SP0238	CD 换碟机辅助输入
SP0239	多功网络配置
SP023A	货车高怠速提高
SP023B	货车高怠速降低
SP023C	锅炉
SP023D	右后惯性卷筒

SP023E	左后惯性轮
SP023F	转向角度传感器初始化
SP0240	防盗警报触发开关
SP0241	单触电动车窗
SP0242	前照灯蓄电池省电功能
SP0243	乘客舱加热电阻器
SP0244	升起电动 车窗（配有防夹功能）
SP0245	解密器
SP0246	指示灯配置
SP0247	CD 换碟机
SP0248	传感器类型
SP0249	怠速空气量学习 - 工厂模式
SP024A	怠速空气量学习 - 维修模式
SP024B	毒气传感器
SP024C	后挡风玻璃除雾器
SP024D	加热后挡风玻璃指示灯电路
SP024E	私有参数 9
SP024F	重置换油计数器
SP0250	制动蹄片能量计数器
SP0251	后制动单元初始化
SP0252	轴制动单元重新定位
SP0253	制动蹄片摩擦学习
SP0254	怠速编程
SP0255	扭矩编程
SP0256	私有参数 237
SP0257	发动机自适应参数
SP0258	动力转向电动泵装置
SP0259	加热元件数量
SP025A	调谐射频时调用危险警示灯
SP025B	调节换油计数器
SP025C	ABS 类型
SP025D	射频类型

SP025E	天窗控制单元
SP025F	UCH 类型
SP0260	巡航控制/限速器
SP0261	通过诊断系统进行 RAID 功能授权
SP0262	类型 N4
SP0263	带乘客安全气囊
SP0264	无乘客安全气囊
SP0265	无乘客前安全气囊
SP0266	无乘客座椅
SP0267	无安全气囊（只有预紧器）
SP0268	带乘客安全气囊
SP0269	电脑配置
SP026A	带侧安全气囊
SP026B	无燃油泵中断
SP026C	带燃油泵中断
SP026D	驾驶员侧后部惯性卷筒
SP026E	乘客侧后部惯性卷筒
SP026F	驾驶员座椅传感器
SP0270	配备范围扩展
SP0271	未配备范围扩展
SP0272	100 Ah 牵引电池
SP0273	里程扩展器
SP0274	空调编程
SP0275	换油计数器补偿
SP0276	带空调
SP0277	无空调
SP0278	带 OBD
SP0279	无 OBD
SP027A	空调连接故障查找
SP027B	换挡杆锁定连接故障查找
SP027C	发动机扭矩控制功能
SP027D	输入访问代码

SP027E	用 1 把密钥编程
SP027F	用 2 把密钥编程
SP0280	带 SDO
SP0281	不带 SDO
SP0282	无编码电磁阀的柴油/汽油发动机防启动
SP0283	柴油发动机防启动
SP0284	带红外线远程控制
SP0285	带收音机频率远程控制
SP0286	无定时照明灯
SP0287	带定时照明灯
SP0288	编码电磁阀柴油发动机防启动
SP0289	钥匙重新分配结束
SP028A	放弃钥匙重新分配
SP028B	类型 1 装置
SP028C	类型 2 装置
SP028D	发动机防起动授权
SP028E	发动机防起动禁用
SP028F	带警报
SP0290	无警报
SP0291	带自动变速箱
SP0292	无自动变速箱
SP0293	带助力转向
SP0294	无助力转向
SP0295	预热阻止
SP0296	停止预热阻止
SP0297	助力转向
SP0298	无动力转向电泵装置
SP0299	带动力转向电泵装置
SP029A	带热柱塞
SP029B	无热柱塞
SP029C	配备锅炉
SP029D	未配备锅炉

SP029E	无空调
SP029F	带空调
SP02A0	EGR 阀自适应故障
SP02A1	巡航控制/限速器
SP02A2	无空调 /无加热挡风玻璃
SP02A3	带空调/无加热挡风玻璃
SP02A4	无空调/带加热挡风玻璃
SP02A5	带空调/带加热挡风玻璃
SP02A6	带巡航控制
SP02A7	无巡航控制
SP02A8	未配备湍流风门
SP02A9	控制面板类型
SP02AA	BII 类型
SP02AB	车辆发动机类型
SP02AC	配备后挡板模块
SP02AD	未配备后挡板模块
SP02AE	配备收音机显示屏
SP02AF	未配备收音机显示屏
SP02B0	开启后挡风玻璃
SP02B1	固定后挡风玻璃
SP02B2	配备气囊
SP02B3	未配备气囊
SP02B4	SDM 气囊
SP02B5	EC5 气囊
SP02B6	车辆类型：除 JEOP/JE0E 之外的所有类型
SP02B7	车辆类型：JE0E 或 JEOP
SP02B8	左侧驱动
SP02B9	右侧驱动
SP02BA	配备 ADAC
SP02BB	未配备 ADAC
SP02BC	配备调谐射频时调用危险警示灯
SP02BD	调谐射频时未调用危险警示灯

SP02BE	中央车门单触式锁定按钮
SP02BF	中央车门摇杆式锁定按钮
SP02C0	RAID 功能授权
SP02C1	行驶功能阻止时自动锁定
SP02C2	无可变间歇雨刮
SP02C3	配备间歇性变速挡风玻璃雨刮器
SP02C4	无超速警告
SP02C5	带超速警告
SP02C6	无行驶灯
SP02C7	带行驶灯
SP02C8	带自动重新锁定
SP02C9	无自动重新锁定
SP02CA	无冲击危险灯
SP02CB	配备冲击危险警示灯
SP02CC	气缸数量配置
SP02CD	左侧驱动/4 气缸配置
SP02CE	左侧驱动/6 气缸配置
SP02CF	右侧驱动/4 气缸配置
SP02D0	左侧驱动/柴油发动机配置
SP02D1	右侧驱动/6 气缸配置
SP02D2	右侧驱动/柴油发动机配置
SP02D3	发动机防启动 2
SP02D4	配备 ABS
SP02D5	未配备 ABS
SP02D6	汽油喷射
SP02D7	柴油喷射
SP02D8	配备自动调平悬架
SP02D9	未配备自动调平悬架
SP02DA	配备催化转换器
SP02DB	未配备催化转换器
SP02DC	油位显示 20 秒
SP02DD	当按下 ADAC 时油位显示 20 秒

SP02DE	清除 OBD 故障内存
SP02DF	记忆已存储
SP02E0	配备手动变速箱
SP02E1	怠速设置增量
SP02E2	怠速设置减量
SP02E3	配备 AC（固定容量压缩机）
SP02E4	配备 AC（可变容量压缩机）
SP02E5	换油计数器重置
SP02E6	带加热后挡风玻璃
SP02E7	无加热后挡风玻璃
SP02E8	带冷却液传感器
SP02E9	无冷却液传感器
SP02EA	带蒸发器温度传感器
SP02EB	无蒸发器温度传感器
SP02EC	带再循环电机定时器
SP02ED	无再循环电机定时器
SP02EE	带永久型控制
SP02EF	配备单触式控制
SP02F0	带 HARRISON 类型压缩机
SP02F1	带 SANDEN 类型压缩机
SP02F2	BEHR 探头配置
SP02F3	HOKURIKU 探头配置
SP02F4	SIEMENS 探头配置
SP02F5	EEPROM 探头配置
SP02F6	配备回收风门自动设置
SP02F7	配置 未配备回收风门自动设置
SP02F8	右侧驱动
SP02F9	左侧驱动
SP02FA	AVANTIME（F4R）：配备加热挡风玻璃
SP02FB	AVANTIME（F4R）：未配备加热挡风玻璃
SP02FC	AVANTIME（F4R 除外）：配备加热挡风玻璃。
SP02FD	AVANTIME（F4R 除外）：未配备加热挡风玻璃。

SP02FE	ESPACE：配备蒸发器传感器
SP02FF	ESPACE：未配备蒸发器传感器
SP0300	写入一致性
SP0301	记录保存的数据
SP0302	输入喷油器代码
SP0303	保存电脑数据
SP0304	启动 OBD 测试：催化转化器
SP0305	启动 OBD 测试：氧传感器
SP0306	读取阀组和记忆代码
SP0307	备用
SP0308	卡测试
SP0309	输入推荐压力值
SP030A	检查目标轮齿
SP030B	泄放液压装置和制动电路
SP030C	读取冲击环境
SP030D	电脑校准和运行
SP030E	检查钥匙
SP030F	编写阀门代码
SP0310	读取阀组和阀门代码
SP0311	选择阀组
SP0312	高压燃油回路故障查找
SP0313	麦克风测试
SP0314	串行链路测试
SP0315	UCH
SP0316	压力传感器
SP0317	点火模块配置
SP0318	侧传感器配置
SP0319	执行器顺序控制
SP031A	UPC 电脑 类型
SP031B	检查卡
SP031C	免提系统测试
SP031D	UCH 连接测试 -> 读卡器

SP031E	天线测试
SP031F	阀组选择
SP0320	输入 VIN 代码
SP0321	遥控巡航控制
SP0322	检查上游氧传感器
SP0323	滤清器再生
SP0324	4E0000FF
SP0325	激活连接服务
SP0326	里程计（公里）
SP0327	里程计（英里）
SP0328	前雷达调节
SP0329	PARAMETRAGE PRIVE 1
SP032A	启动授权
SP032B	气缸功能故障查找
SP032C	限速器
SP032D	高怠速修改
SP032E	更换滤清器后自适应
SP032F	停止并开始禁止历史
SP0330	加速计
SP0331	自动配置
SP0332	1 类电池断开装置测试
SP0333	多个 12 V 电池
SP0334	保存发动机编号
SP0335	高压泵编程
SP0336	起动机编程
SP0337	篷车牵引距离
SP0338	擦刮编程
SP0339	访问/起动机类型
SP033A	品牌
SP033B	油测量
SP033C	飞轮目标编程 1
SP033D	飞轮目标编程 2

SP033E	飞轮目标编程 3
SP033F	飞轮目标编程 4
SP0340	飞轮目标编程 5
SP0341	飞轮目标编程 6
SP0342	传感器配置
SP0343	COMMANDE PRIVEE 7
SP0344	COMMANDE PRIVEE 8
SP0345	怠速空气流量学习 - 工厂模式
SP0346	电脑编程
SP0347	恢复离合器扭矩
SP0348	编程尿素温度传感器
SP0349	手动档位
SP034A	PARAMETRAGE PRIVE 5
SP034B	雷达-摄像头对准调整
SP034C	雷达-摄像头操作
SP034D	PARAMETRAGE PRIVE 4
SP034E	飞轮目标编程(RZ061)
SP034F	飞轮目标编程(RZ065)
SP0350	PARAMETRAGE PRIVE 2
SP0351	PARAMETRAGE PRIVE 3
SP0352	液压制动补偿
SP0353	真空泵
SP0354	燃油口盖锁定
SP0355	后雨刮器/倒档连接
SP0356	后雨刮器信息
SP0357	提高怠速
SP0358	喷射系统控制的加热后挡风玻璃
SP0359	受控的 PCHR 编号
SP035A	空调管理
SP035B	UCH 配置
SP035C	空气循环风门执行器
SP035D	牵引电池继电器

SP035E	牵引用蓄电池放电/充电测试
SP035F	逆变器激活请求
SP0360	泄放离合器液压回路
SP0361	车号牌
SP0362	再生微粒过滤器后适配
SP0363	故障查找：轮胎压力显示器警告
SP0364	自动配置前的准备
SP0365	自动配置后进行初始化
SP0366	备份针对喷射的仪表板数据
SP0367	写入针对喷射的仪表板数据
SP0368	车辆标识符
SP0369	商务车辆怠速修正
SP036A	阀门代码读数
SP036B	重置稀释比
SP036C	满载和空载位置编程
SP036D	免提卡编程
SP036E	免提智能卡读取
SP036F	后视摄像头校准
SP0370	点火器串联配置
SP0371	高压回路泄漏测试
SP0372	换油和里程 （英里 - 公里）
SP0373	PARAMETRAGE PRIVE 98
SP0374	电压表
SP0375	电流表
SP0376	下一次保养服务前的距离
SP0377	PARAMETRAGE PRIVE 250
SP0378	后摄像头配置
SP0379	PARAMETRAGE PRIVE 159
SP037A	PARAMETRAGE PRIVE 160
SP037B	行程限制线路离合器触点
SP037C	引导线
SP037D	应急服务呼叫服务

SP037E	扭矩传感器
SP037F	PARAMETRAGE PRIVE 12
SP0380	PARAMETRAGE PRIVE 13
SP0381	类型
SP0382	PARAMETRAGE PRIVE 14
SP0383	PARAMETRAGE PRIVE 15
SP0384	底盘磨损编程
SP0385	卡蓄能器充电测试器
SP0386	卡蓄电池充电测试器
SP0387	锁门锁定
SP0388	霜冻管理模式
SP0389	将制动系统放气
SP038A	程序车身电脑
SP038B	仪表板类型
SP038C	钥匙编程
SP038D	车窗升降器 1 清除配置
SP038E	编程气动悬架
SP038F	泵压调解器类型
SP0390	收音机编程键
SP0391	点火定时调整
SP0392	PARAMETRAGE PRIVE 9
SP0393	PARAMETRAGE PRIVE 237
SP0394	PARAMETRAGE PRIVE 238
SP0395	PARAMETRAGE PRIVE 239
SP0396	PARAMETRAGE PRIVE 240
SP0397	机油归零
SP0398	机油归零（公里）
SP0399	机油归零（英里）