



深圳市朗仁科技有限公司

Shenzhen Xtooltech Co., Ltd

土星功能表 V12.70

提示及说明:

编程功能仅支持H6PRO,H6PRO大师版产品.

* 表示此功能为新增功能.

✓ 表示此功能支持.

表示此功能不支持.

※ 表示此功能部分支持.

年份	制造商	车型	系统名称	读取版本信息	读取故障码	清除故障码	读取数据流	动作测试	特殊功能
2010	土星	SKY	发动机控制模块	✓	✓	✓	✓	✓	
2010	土星	SKY	变速箱控制模块	✓	✓	✓	✓	✓	0493
2010	土星	SKY	数码收音机	✓	✓	✓	✓	✓	
2010	土星	SKY	个人音响连接模块	✓	✓	✓			0528
2010	土星	SKY	收音机	✓	✓	✓	✓	✓	0525
2010	土星	SKY	车辆通讯接口模块	✓	✓	✓	✓	✓	0494 0495
2010	土星	SKY	遥控车门锁接收器	✓	✓	✓	✓	✓	0513 0159
2010	土星	SKY	车身控制模块	✓	✓	✓	✓	✓	0515
2010	土星	SKY	防盗模块	✓	✓	✓	✓		
2010	土星	SKY	乘客监测系统		✓	✓			
2010	土星	SKY	辅助充气保护装置	✓	✓	✓	✓	✓	0515
2010	土星	SKY	仪表板组合仪表	✓	✓	✓	✓	✓	
2010	土星	SKY	电子制动控制模块	✓	✓	✓	✓	✓	
2010	土星	Aura	发动机控制模块	✓	✓	✓	✓	✓	0493
2010	土星	Aura	变速箱控制模块	✓	✓	✓	✓	✓	0493
2010	土星	Aura	数码收音机	✓	✓	✓	✓	✓	
2010	土星	Aura	车辆通讯接口模块	✓	✓	✓	✓	✓	0494 0495
2010	土星	Aura	个人音响连接模块	✓	✓	✓			0528
2010	土星	Aura	收音机	✓	✓	✓	✓	✓	0525
2010	土星	Aura	遥控车门锁接收器	✓	✓	✓	✓	✓	0513 0159
2010	土星	Aura	乘客监测系统		✓	✓			

2010	土星	Aura	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	0515
2010	土星	Aura	车身控制模块	√	√	√	√	√	0500 0515
2010	土星	Aura	防盗模块	√	√	√	√		
2010	土星	Aura	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2010	土星	Aura	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0547
2010	土星	Aura	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0506
2010	土星	Aura	助力转向控制模块	√	√	√	√	√	
2010	土星	Aura混合	数码收音机	√	√	√	√	√	
2010	土星	Aura混合	车辆通讯接口模块	√	√	√	√	√	0494 0495
2010	土星	Aura混合	个人音响连接模块	√	√	√			0528
2010	土星	Aura混合	收音机	√	√	√	√	√	0525
2010	土星	Aura混合	遥控车门锁接收器	√	√	√	√	√	0513 0159
2010	土星	Aura混合	乘客监测系统		√	√			
2010	土星	Aura混合	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	0515
2010	土星	Aura混合	车身控制模块	√	√	√	√	√	0500 0515
2010	土星	Aura混合	防盗模块	√	√	√	√		
2010	土星	Aura混合	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2010	土星	Aura混合	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0547
2010	土星	Aura混合	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0506
2010	土星	Aura混合	助力转向控制模块	√	√	√	√	√	
2010	土星	OUTLOOK - AWD	变速箱控制模块		√	√	√	√	
2010	土星	OUTLOOK - AWD	燃油泵控制模块	√	√	√	√	√	
2010	土星	OUTLOOK - AWD	发动机控制模块	√	√	√	√	√	
2010	土星	OUTLOOK - AWD	数码收音机	√	√	√	√	√	
2010	土星	OUTLOOK - AWD	收音机	√	√	√	√	√	
2010	土星	OUTLOOK - AWD	后HVAC/RSA	√	√	√	√	√	
2010	土星	OUTLOOK - AWD	车辆通讯接口模块	√	√	√	√	√	0494 0495
2010	土星	OUTLOOK - AWD	个人音响连接模块	√	√	√			0528 0529
2010	土星	OUTLOOK - AWD	遥控车门锁接收器	√	√	√	√	√	0513 0159
2010	土星	OUTLOOK - AWD	乘客监测系统	√	√	√	√	√	
2010	土星	OUTLOOK - AWD	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	0497
2010	土星	OUTLOOK - AWD	记忆座椅模块	√	√	√	√	√	
2010	土星	OUTLOOK - AWD	驻车辅助模块	√	√	√	√		
2010	土星	OUTLOOK - AWD	防盗模块	√	√	√	√		
2010	土星	OUTLOOK - AWD	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2010	土星	OUTLOOK - AWD	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0500 0526

2010	土星	OUTLOOK - AWD	驾驶员车门开关	√	√	√	√	√	0527
2010	土星	OUTLOOK - AWD	乘客座车门开关	√	√	√	√	√	0527
2010	土星	OUTLOOK - AWD	车身控制模块	√	√	√	√	√	0499 0497
2010	土星	OUTLOOK - AWD	举升门模块	√	√	√	√	√	
2010	土星	OUTLOOK - AWD	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0506
2010	土星	OUTLOOK - AWD	后驱动系统	√	√	√	√	√	0530
2010	土星	OUTLOOK - 2WD	变速箱控制模块		√	√	√	√	
2010	土星	OUTLOOK - 2WD	燃油泵控制模块	√	√	√	√	√	
2010	土星	OUTLOOK - 2WD	发动机控制模块	√	√	√	√	√	
2010	土星	OUTLOOK - 2WD	数码收音机	√	√	√	√	√	
2010	土星	OUTLOOK - 2WD	收音机	√	√	√	√	√	
2010	土星	OUTLOOK - 2WD	后HVAC/RSA	√	√	√	√	√	
2010	土星	OUTLOOK - 2WD	车辆通讯接口模块	√	√	√	√	√	0494 0495
2010	土星	OUTLOOK - 2WD	个人音响连接模块	√	√	√			0528 0529
2010	土星	OUTLOOK - 2WD	遥控车门锁接收器	√	√	√	√	√	0513 0159
2010	土星	OUTLOOK - 2WD	乘客监测系统	√	√	√	√	√	
2010	土星	OUTLOOK - 2WD	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	0497
2010	土星	OUTLOOK - 2WD	记忆座椅模块	√	√	√	√	√	
2010	土星	OUTLOOK - 2WD	驻车辅助模块	√	√	√	√		
2010	土星	OUTLOOK - 2WD	防盗模块	√	√	√	√		
2010	土星	OUTLOOK - 2WD	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2010	土星	OUTLOOK - 2WD	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0500 0526
2010	土星	OUTLOOK - 2WD	驾驶员车门开关	√	√	√	√	√	0527
2010	土星	OUTLOOK - 2WD	乘客座车门开关	√	√	√	√	√	0527
2010	土星	OUTLOOK - 2WD	车身控制模块	√	√	√	√	√	0499 0497
2010	土星	OUTLOOK - 2WD	举升门模块	√	√	√	√	√	
2010	土星	OUTLOOK - 2WD	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0506
2010	土星	OUTLOOK - 2WD	后驱动系统	√	√	√	√	√	0530
2010	土星	VUE - AWD	变速箱控制模块		√	√	√	√	
2010	土星	VUE - AWD	燃油泵控制模块	√	√	√	√	√	
2010	土星	VUE - AWD	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0493
2010	土星	VUE - AWD	后驱动系统	√	√	√	√	√	0530
2010	土星	VUE - AWD	数码收音机	√	√	√	√	√	
2010	土星	VUE - AWD	车辆通讯接口模块	√	√	√	√	√	0494 0495 0496
2010	土星	VUE - AWD	收音机	√	√	√	√	√	
2010	土星	VUE - AWD	防盗模块	√	√	√	√		

2010	土星	VUE - AWD	翻滚传感器	√	√	√	√		0541
2010	土星	VUE - AWD	遥控车门锁接收器	√	√	√	√	√	0513 0159
2010	土星	VUE - AWD	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	0497
2010	土星	VUE - AWD	乘客监测系统	√	√	√	√		0537
2010	土星	VUE - AWD	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0500
2010	土星	VUE - AWD	车身控制模块	√	√	√	√	√	0499 0497
2010	土星	VUE - AWD	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2010	土星	VUE - AWD	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	
2010	土星	VUE - FWD	变速箱控制模块		√	√	√	√	
2010	土星	VUE - FWD	燃油泵控制模块	√	√	√	√	√	
2010	土星	VUE - FWD	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0493
2010	土星	VUE - FWD	数码收音机	√	√	√	√	√	
2010	土星	VUE - FWD	车辆通讯接口模块	√	√	√	√	√	0494 0495 0496
2010	土星	VUE - FWD	收音机	√	√	√	√	√	
2010	土星	VUE - FWD	防盗模块	√	√	√	√		
2010	土星	VUE - FWD	翻滚传感器	√	√	√	√		0541
2010	土星	VUE - FWD	遥控车门锁接收器	√	√	√	√	√	0513 0159
2010	土星	VUE - FWD	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	0497
2010	土星	VUE - FWD	乘客监测系统	√	√	√	√		0537
2010	土星	VUE - FWD	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0500
2010	土星	VUE - FWD	车身控制模块	√	√	√	√	√	0499 0497
2010	土星	VUE - FWD	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2010	土星	VUE - FWD	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	
2009	土星	AURA	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0493
2009	土星	AURA	变速箱控制模块	√	√	√	√	√	0493
2009	土星	AURA	乘客监测系统		√	√			
2009	土星	AURA	遥控车门锁接收器	√	√	√	√	√	0513 0159
2009	土星	AURA	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	0515
2009	土星	AURA	防盗模块	√	√	√	√		
2009	土星	AURA	数码收音机	√	√	√	√	√	
2009	土星	AURA	车辆通讯接口模块	√	√	√	√	√	0494 0495 0496
2009	土星	AURA	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2009	土星	AURA	车身控制模块	√	√	√	√	√	0500 0515
2009	土星	AURA	收音机	√	√	√	√	√	0525
2009	土星	AURA	个人音响连接模块	√	√	√			0528
2009	土星	AURA	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0547

2009	土星	AURA	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0506
2009	土星	AURA	助力转向控制模块	√	√	√	√	√	
2009	土星	AURA	乘客监测系统		√	√			
2009	土星	AURA	遥控车门锁接收器	√	√	√	√	√	0513 0159
2009	土星	AURA	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	0515
2009	土星	AURA	防盗模块	√	√	√	√		
2009	土星	AURA	数码收音机	√	√	√	√	√	
2009	土星	AURA	车辆通讯接口模块	√	√	√	√	√	0494 0495 0496
2009	土星	AURA	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2009	土星	AURA	车身控制模块	√	√	√	√	√	0500 0515
2009	土星	AURA	收音机	√	√	√	√	√	0525
2009	土星	AURA	个人音响连接模块	√	√	√			0528
2009	土星	AURA	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0547
2009	土星	AURA	助力转向控制模块	√	√	√	√	√	
2009	土星	AURA	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0506
2009	土星	AURA	变速箱控制模块		√	√	√	√	
2009	土星	AURA	蓄电池能量控制模块				√	√	
2009	土星	AURA	起动机/发电机控制模块				√	√	
2009	土星	AURA	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0566 0567 0493
2009	土星	Sky	变速箱控制模块	√	√	√	√	√	
2009	土星	Sky	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0493
2009	土星	Sky	乘客监测系统		√	√			
2009	土星	Sky	遥控车门锁接收器	√	√	√	√	√	0513 0521 0159
2009	土星	Sky	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	0515
2009	土星	Sky	防盗模块	√	√	√	√		
2009	土星	Sky	收音机	√	√	√	√	√	0525
2009	土星	Sky	个人音响连接模块	√	√	√			0528
2009	土星	Sky	数码收音机	√	√	√	√	√	
2009	土星	Sky	车辆通讯接口模块	√	√	√	√	√	0494 0495
2009	土星	Sky	车身控制模块	√	√	√	√	√	0515
2009	土星	Sky	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2009	土星	Sky	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	
2009	土星	OUTLOOK - AWD	变速箱控制模块		√	√	√	√	
2009	土星	OUTLOOK - AWD	发动机控制模块	√	√	√	√	√	
2009	土星	OUTLOOK - AWD	乘客监测系统	√	√	√	√	√	
2009	土星	OUTLOOK - AWD	遥控车门锁接收器	√	√	√	√	√	0513 0159

2009	土星	OUTLOOK - AWD	翻滚传感器	√	√	√	√		0541
2009	土星	OUTLOOK - AWD	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	0497
2009	土星	OUTLOOK - AWD	防盗模块	√	√	√	√		
2009	土星	OUTLOOK - AWD	个人音响连接模块	√	√	√			0528 0529
2009	土星	OUTLOOK - AWD	收音机	√	√	√	√	√	
2009	土星	OUTLOOK - AWD	数码收音机	√	√	√	√	√	
2009	土星	OUTLOOK - AWD	后HVAC/RSA	√	√	√	√	√	
2009	土星	OUTLOOK - AWD	车辆通讯接口模块	√	√	√	√	√	0494 0495
2009	土星	OUTLOOK - AWD	记忆座椅模块	√	√	√	√	√	
2009	土星	OUTLOOK - AWD	驻车辅助模块	√	√	√	√	√	
2009	土星	OUTLOOK - AWD	举升门模块	√	√	√	√	√	
2009	土星	OUTLOOK - AWD	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2009	土星	OUTLOOK - AWD	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0500 0526
2009	土星	OUTLOOK - AWD	车身控制模块	√	√	√	√	√	0499 0497
2009	土星	OUTLOOK - AWD	驾驶员车门开关	√	√	√	√	√	0527
2009	土星	OUTLOOK - AWD	乘客座车门开关	√	√	√	√	√	0527
2009	土星	OUTLOOK - AWD	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0506
2009	土星	OUTLOOK - 2WD	后驱动系统	√	√	√	√	√	0530
2009	土星	OUTLOOK - 2WD	发动机控制模块	√	√	√	√	√	
2009	土星	OUTLOOK - 2WD	乘客监测系统	√	√	√	√	√	
2009	土星	OUTLOOK - 2WD	遥控车门锁接收器	√	√	√	√	√	0513 0159
2009	土星	OUTLOOK - 2WD	翻滚传感器	√	√	√	√		0541
2009	土星	OUTLOOK - 2WD	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	0497
2009	土星	OUTLOOK - 2WD	防盗模块	√	√	√	√		
2009	土星	OUTLOOK - 2WD	个人音响连接模块	√	√	√			0528 0529
2009	土星	OUTLOOK - 2WD	收音机	√	√	√	√	√	
2009	土星	OUTLOOK - 2WD	数码收音机	√	√	√	√	√	
2009	土星	OUTLOOK - 2WD	后HVAC/RSA	√	√	√	√	√	
2009	土星	OUTLOOK - 2WD	车辆通讯接口模块	√	√	√	√	√	0494 0495
2009	土星	OUTLOOK - 2WD	记忆座椅模块	√	√	√	√	√	
2009	土星	OUTLOOK - 2WD	驻车辅助模块	√	√	√	√	√	
2009	土星	OUTLOOK - 2WD	举升门模块	√	√	√	√	√	
2009	土星	OUTLOOK - 2WD	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2009	土星	OUTLOOK - 2WD	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0500 0526
2009	土星	OUTLOOK - 2WD	车身控制模块	√	√	√	√	√	0499 0497
2009	土星	OUTLOOK - 2WD	驾驶员车门开关	√	√	√	√	√	0527

2009	土星	OUTLOOK - 2WD	乘客座车门开关	√	√	√	√	√	0527
2009	土星	OUTLOOK - 2WD	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0506
2009	土星	VUE	变速箱控制模块		√	√	√	√	
2009	土星	VUE	燃油泵控制模块	√	√	√	√	√	
2009	土星	VUE	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0493
2009	土星	VUE	后驱动系统	√	√	√	√	√	0530
2009	土星	VUE	收音机	√	√	√	√	√	
2009	土星	VUE	数码收音机	√	√	√	√	√	
2009	土星	VUE	车辆通讯接口模块	√	√	√	√	√	0494 0495 0496
2009	土星	VUE	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2009	土星	VUE	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	0497
2009	土星	VUE	防盗模块	√	√	√	√		
2009	土星	VUE	翻滚传感器	√	√	√	√		0541
2009	土星	VUE	遥控车门锁接收器	√	√	√	√	√	0513 0159
2009	土星	VUE	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0500
2009	土星	VUE	乘客监测系统	√	√	√	√		0537
2009	土星	VUE	车身控制模块	√	√	√	√	√	0499 0497
2009	土星	VUE	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	
2009	土星	VUE混合动力车	变速箱控制模块		√	√	√	√	
2009	土星	VUE混合动力车	燃油泵控制模块	√	√	√	√	√	
2009	土星	VUE混合动力车	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0566 0567 0493
2009	土星	VUE混合动力车	蓄电池能量控制模块				√	√	
2009	土星	VUE混合动力车	起动机/发电机控制模块	√	√	√	√	√	
2009	土星	VUE混合动力车	附加供能模块	√	√	√	√	√	
2009	土星	VUE混合动力车	收音机	√	√	√	√	√	
2009	土星	VUE混合动力车	数码收音机	√	√	√	√	√	
2009	土星	VUE混合动力车	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	0497
2009	土星	VUE混合动力车	防盗模块	√	√	√	√		
2009	土星	VUE混合动力车	翻滚传感器	√	√	√	√		0541
2009	土星	VUE混合动力车	遥控车门锁接收器	√	√	√	√	√	0513 0159
2009	土星	VUE混合动力车	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0500
2009	土星	VUE混合动力车	乘客监测系统	√	√	√	√		0537
2009	土星	VUE混合动力车	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2009	土星	VUE混合动力车	车身控制模块	√	√	√	√	√	0499 0497
2009	土星	VUE混合动力车	车辆通讯接口模块	√	√	√	√	√	0494 0495
2009	土星	VUE混合动力车	A/C压缩机控制模块	√	√	√	√	√	0537

2009	土星	VUE混合动力车	串行数据网关模块	√	√	√	√	√	0494 0495
2009	土星	VUE混合动力车	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0533 0533 0534 0535
2008	土星	AURA	变速箱控制模块		√	√	√	√	
2008	土星	AURA	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0493
2008	土星	AURA	车身控制模块	√	√	√	√	√	0500 0515
2008	土星	AURA	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	0515
2008	土星	AURA	防盗模块	√	√	√	√		
2008	土星	AURA	乘客监测系统		√	√			
2008	土星	AURA	个人音响连接模块	√	√	√			0528
2008	土星	AURA	收音机	√	√	√	√	√	0525
2008	土星	AURA	数码收音机	√	√	√	√		
2008	土星	AURA	车辆通讯接口模块	√	√	√	√	√	0494 0591 0565 0495 0585
2008	土星	AURA	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	
2008	土星	AURA	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2008	土星	AURA	遥控车门锁接收器	√	√	√	√	√	0513 0159
2008	土星	AURA	助力转向控制模块	√	√	√	√	√	
2008	土星	AURA	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0506
2008	土星	AURA	车身控制模块	√	√	√	√	√	0500 0515
2008	土星	AURA	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	0515
2008	土星	AURA	防盗模块	√	√	√	√		
2008	土星	AURA	乘客监测系统		√	√			
2008	土星	AURA	个人音响连接模块	√	√	√			0528
2008	土星	AURA	收音机	√	√	√	√	√	0525
2008	土星	AURA	数码收音机	√	√	√	√		
2008	土星	AURA	车辆通讯接口模块	√	√	√	√	√	0494 0591 0565 0495 0585
2008	土星	AURA	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	
2008	土星	AURA	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2008	土星	AURA	遥控车门锁接收器	√	√	√	√	√	0513 0159
2008	土星	AURA	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0506
2008	土星	AURA	助力转向控制模块	√	√	√	√	√	
2008	土星	AURA	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0566 0567 0493
2008	土星	AURA	起动机/发电机控制模块				√	√	
2008	土星	AURA	蓄电池能量控制模块				√	√	

2008	土星	AURA	变速箱控制模块		√	√	√	√	
2008	土星	Sky	变速箱控制模块	√	√	√	√	√	
2008	土星	Sky	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0493
2008	土星	Sky	乘客监测系统		√	√			
2008	土星	Sky	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	0515
2008	土星	Sky	防盗模块	√	√	√	√		
2008	土星	Sky	遥控车门锁接收器	√	√	√	√	√	0513 0521 0159
2008	土星	Sky	车身控制模块	√	√	√	√	√	0598 0515
2008	土星	Sky	数码收音机	√	√	√	√		
2008	土星	Sky	个人音响连接模块	√	√	√			0528
2008	土星	Sky	收音机	√	√	√	√	√	0525
2008	土星	Sky	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2008	土星	Sky	车辆通讯接口模块	√	√	√	√	√	0494 0591 0565 0495 0585
2008	土星	Sky	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	
2008	土星	OUTLOOK - AWD	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0493
2008	土星	OUTLOOK - AWD	变速箱控制模块		√	√	√	√	
2008	土星	OUTLOOK - AWD	乘客监测系统	√	√	√	√		0537
2008	土星	OUTLOOK - AWD	遥控车门锁接收器	√	√	√	√	√	0513 0159
2008	土星	OUTLOOK - AWD	翻滚传感器	√	√	√	√		0541
2008	土星	OUTLOOK - AWD	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	0497
2008	土星	OUTLOOK - AWD	防盗模块	√	√	√	√		
2008	土星	OUTLOOK - AWD	记忆座椅模块	√	√	√	√	√	
2008	土星	OUTLOOK - AWD	驻车辅助模块	√	√	√	√	√	
2008	土星	OUTLOOK - AWD	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0500 0526
2008	土星	OUTLOOK - AWD	数码收音机	√	√	√	√		
2008	土星	OUTLOOK - AWD	收音机	√	√	√	√	√	
2008	土星	OUTLOOK - AWD	车辆通讯接口模块	√	√	√	√	√	0494 0591 0565 0495 0585
2008	土星	OUTLOOK - AWD	车身控制模块						0499 0497
2008	土星	OUTLOOK - AWD	后HVAC/RSA	√	√	√	√	√	
2008	土星	OUTLOOK - AWD	个人音响连接模块	√	√	√			0528 0529
2008	土星	OUTLOOK - AWD	驾驶员车门开关	√	√	√	√	√	0527
2008	土星	OUTLOOK - AWD	乘客座车门开关	√	√	√	√	√	0527
2008	土星	OUTLOOK - AWD	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2008	土星	OUTLOOK - AWD	举升门模块	√	√	√	√	√	0537

2008	土星	OUTLOOK - AWD	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0506
2008	土星	OUTLOOK - AWD	后驱动系统	√	√	√	√	√	0530
2008	土星	OUTLOOK - 2WD	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0493
2008	土星	OUTLOOK - 2WD	变速箱控制模块		√	√	√	√	
2008	土星	OUTLOOK - 2WD	乘客监测系统	√	√	√	√		0537
2008	土星	OUTLOOK - 2WD	遥控车门锁接收器	√	√	√	√	√	0513 0159
2008	土星	OUTLOOK - 2WD	翻滚传感器	√	√	√	√		0541
2008	土星	OUTLOOK - 2WD	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	0497
2008	土星	OUTLOOK - 2WD	防盗模块	√	√	√	√		
2008	土星	OUTLOOK - 2WD	记忆座椅模块	√	√	√	√	√	
2008	土星	OUTLOOK - 2WD	驻车辅助模块	√	√	√	√	√	
2008	土星	OUTLOOK - 2WD	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0500 0526
2008	土星	OUTLOOK - 2WD	数码收音机	√	√	√	√		
2008	土星	OUTLOOK - 2WD	收音机	√	√	√	√	√	
2008	土星	OUTLOOK - 2WD	车辆通讯接口模块	√	√	√	√	√	0494 0591 0565 0495 0585
2008	土星	OUTLOOK - 2WD	车身控制模块						0499 0497
2008	土星	OUTLOOK - 2WD	后HVAC/RSA	√	√	√	√	√	
2008	土星	OUTLOOK - 2WD	个人音响连接模块	√	√	√			0528 0529
2008	土星	OUTLOOK - 2WD	驾驶员车门开关	√	√	√	√	√	0527
2008	土星	OUTLOOK - 2WD	乘客座车门开关	√	√	√	√	√	0527
2008	土星	OUTLOOK - 2WD	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2008	土星	OUTLOOK - 2WD	举升门模块	√	√	√	√	√	0537
2008	土星	OUTLOOK - 2WD	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0506
2008	土星	OUTLOOK - 2WD	后驱动系统	√	√	√	√	√	0530
2008	土星	VUE	变速箱控制模块		√	√	√	√	
2008	土星	VUE	燃油泵控制模块	√	√	√	√	√	
2008	土星	VUE	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0493
2008	土星	VUE	后驱动系统	√	√	√	√	√	0530
2008	土星	VUE	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2008	土星	VUE	数码收音机	√	√	√	√		
2008	土星	VUE	车辆通讯接口模块	√	√	√	√	√	0494 0591 0565 0495 0585
2008	土星	VUE	防盗模块	√	√	√	√		
2008	土星	VUE	收音机	√	√	√	√	√	
2008	土星	VUE	翻滚传感器	√	√	√	√		0541

2008	土星	VUE	乘客监测系统	√	√	√	√		0537
2008	土星	VUE	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	0497
2008	土星	VUE	车身控制模块	√	√	√	√	√	0497
2008	土星	VUE	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0500
2008	土星	VUE	遥控车门锁接收器	√	√	√	√	√	0513 0159
2008	土星	VUE	助力转向控制模块		√	√	√		
2008	土星	VUE	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	
2008	土星	VUE	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0566 0567 0493
2008	土星	VUE	蓄电池能量控制模块				√	√	
2008	土星	VUE	起动机/发电机控制模块				√	√	
2008	土星	VUE	变速箱控制模块		√	√	√	√	
2008	土星	VUE	燃油泵控制模块	√	√	√	√	√	
2008	土星	VUE	数码收音机	√	√	√	√		
2008	土星	VUE	防盗模块	√	√	√	√		
2008	土星	VUE	收音机	√	√	√	√	√	
2008	土星	VUE	翻滚传感器	√	√	√	√		0541
2008	土星	VUE	乘客监测系统	√	√	√	√		0537
2008	土星	VUE	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	0497
2008	土星	VUE	车身控制模块	√	√	√	√	√	0497
2008	土星	VUE	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0500
2008	土星	VUE	车辆通讯接口模块	√	√	√	√	√	0494 0591 0565 0495 0585
2008	土星	VUE	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2008	土星	VUE	遥控车门锁接收器	√	√	√	√	√	0513 0159
2008	土星	VUE	助力转向控制模块		√	√	√		
2008	土星	VUE	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	
2008	土星	VUE混合动力车	变速箱控制模块		√	√	√	√	
2008	土星	VUE混合动力车	燃油泵控制模块	√	√	√	√	√	
2008	土星	VUE混合动力车	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0493
2008	土星	VUE混合动力车	后驱动系统	√	√	√	√	√	0530
2008	土星	VUE混合动力车	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2008	土星	VUE混合动力车	数码收音机	√	√	√	√		
2008	土星	VUE混合动力车	车辆通讯接口模块	√	√	√	√	√	0494 0591 0565 0495 0585
2008	土星	VUE混合动力车	防盗模块	√	√	√	√		
2008	土星	VUE混合动力车	收音机	√	√	√	√	√	

2008	土星	VUE混合动力车	翻滚传感器	√	√	√	√		0541
2008	土星	VUE混合动力车	乘客监测系统	√	√	√	√		0537
2008	土星	VUE混合动力车	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	0497
2008	土星	VUE混合动力车	车身控制模块	√	√	√	√	√	0497
2008	土星	VUE混合动力车	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0500
2008	土星	VUE混合动力车	遥控车门锁接收器	√	√	√	√	√	0513 0159
2008	土星	VUE混合动力车	助力转向控制模块		√	√	√		
2008	土星	VUE混合动力车	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	
2008	土星	VUE混合动力车	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0566 0567 0493
2008	土星	VUE混合动力车	蓄电池能量控制模块				√	√	
2008	土星	VUE混合动力车	起动机/发电机控制模块				√	√	
2008	土星	VUE混合动力车	变速箱控制模块		√	√	√	√	
2008	土星	VUE混合动力车	燃油泵控制模块	√	√	√	√	√	
2008	土星	VUE混合动力车	数码收音机	√	√	√	√		
2008	土星	VUE混合动力车	防盗模块	√	√	√	√		
2008	土星	VUE混合动力车	收音机	√	√	√	√	√	
2008	土星	VUE混合动力车	翻滚传感器	√	√	√	√		0541
2008	土星	VUE混合动力车	乘客监测系统	√	√	√	√		0537
2008	土星	VUE混合动力车	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	0497
2008	土星	VUE混合动力车	车身控制模块	√	√	√	√	√	0497
2008	土星	VUE混合动力车	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0500
2008	土星	VUE混合动力车	车辆通讯接口模块	√	√	√	√	√	0494 0591 0565 0495 0585
2008	土星	VUE混合动力车	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2008	土星	VUE混合动力车	遥控车门锁接收器	√	√	√	√	√	0513 0159
2008	土星	VUE混合动力车	助力转向控制模块		√	√	√		
2008	土星	VUE混合动力车	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	
2007	土星	AURA	变速箱控制模块		√	√	√	√	
2007	土星	AURA	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0493
2007	土星	AURA	乘客监测系统		√	√			
2007	土星	AURA	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	0515
2007	土星	AURA	防盗模块	√	√	√	√		
2007	土星	AURA	数码收音机	√	√	√	√		
2007	土星	AURA	收音机	√	√	√	√	√	0525
2007	土星	AURA	车身控制模块	√	√	√	√	√	0500 0515
2007	土星	AURA	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	

2007	土星	AURA	车辆通讯接口模块	√	√	√	√	√	0494 0591 0565 0495 0585
2007	土星	AURA	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2007	土星	AURA	个人音响连接模块	√	√	√			0528
2007	土星	AURA	遥控车门锁接收器	√	√	√	√	√	0513 0159
2007	土星	AURA	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0506
2007	土星	AURA	乘客监测系统		√	√			
2007	土星	AURA	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	0515
2007	土星	AURA	防盗模块	√	√	√	√		
2007	土星	AURA	数码收音机	√	√	√	√		
2007	土星	AURA	收音机	√	√	√	√	√	0525
2007	土星	AURA	车辆通讯接口模块	√	√	√	√	√	0494 0591 0565 0495 0585
2007	土星	AURA	个人音响连接模块	√	√	√			0528
2007	土星	AURA	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	
2007	土星	AURA	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2007	土星	AURA	遥控车门锁接收器	√	√	√	√	√	0513 0159
2007	土星	AURA	车身控制模块	√	√	√	√	√	0500 0515
2007	土星	AURA	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0506
2007	土星	AURA	助力转向控制模块	√	√	√	√	√	
2007	土星	AURA	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0566 0567 0493
2007	土星	AURA	蓄电池能量控制模块				√	√	
2007	土星	AURA	起动机/发电机控制模块				√	√	
2007	土星	AURA	变速箱控制模块		√	√	√	√	
2007	土星	ION	变速箱控制模块		√	√	√	√	
2007	土星	ION	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0493
2007	土星	ION	动力系控制模块		√	√	√	√	
2007	土星	ION	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	0515
2007	土星	ION	车辆通讯接口模块	√	√	√	√	√	0494 0591 0565 0495 0585
2007	土星	ION	数码收音机	√	√	√	√		
2007	土星	ION	收音机	√	√	√	√	√	0551
2007	土星	ION	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2007	土星	ION	车身控制模块	√	√	√	√	√	0633 0634 0635
2007	土星	ION	电子制动控制模块		√	√	√	√	0506
2007	土星	ION	助力转向控制模块		√	√	√		

2007	土星	SKY	变速箱控制模块	√	√	√	√	√	
2007	土星	SKY	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0493
2007	土星	SKY	乘客监测系统		√	√			
2007	土星	SKY	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	0515
2007	土星	SKY	防盗模块	√	√	√	√		
2007	土星	SKY	数码收音机	√	√	√	√		
2007	土星	SKY	遥控车门锁接收器	√	√	√	√	√	0521
2007	土星	SKY	收音机	√	√	√	√	√	0525
2007	土星	SKY	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2007	土星	SKY	车身控制模块	√	√	√	√	√	0598 0515
2007	土星	SKY	车辆通讯接口模块	√	√	√	√	√	0494 0591 0565 0495 0585
2007	土星	SKY	个人音响连接模块	√	√	√			0528
2007	土星	SKY	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	
2007	土星	OUTLOOK - AWD	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0493
2007	土星	OUTLOOK - AWD	变速箱控制模块		√	√	√	√	
2007	土星	OUTLOOK - AWD	数码收音机	√	√	√	√		
2007	土星	OUTLOOK - AWD	收音机	√	√	√	√	√	
2007	土星	OUTLOOK - AWD	后HVAC/RSA	√	√	√	√	√	
2007	土星	OUTLOOK - AWD	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2007	土星	OUTLOOK - AWD	翻滚传感器	√	√	√	√		0541
2007	土星	OUTLOOK - AWD	遥控车门锁接收器	√	√	√	√	√	0513 0159
2007	土星	OUTLOOK - AWD	防盗模块	√	√	√	√		
2007	土星	OUTLOOK - AWD	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	0497
2007	土星	OUTLOOK - AWD	车辆通讯接口模块	√	√	√	√	√	0494 0591 0565 0495 0585
2007	土星	OUTLOOK - AWD	车身控制模块						0499 0497
2007	土星	OUTLOOK - AWD	乘客监测系统	√	√	√	√		0537
2007	土星	OUTLOOK - AWD	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0500 0526
2007	土星	OUTLOOK - AWD	记忆座椅模块	√	√	√	√	√	
2007	土星	OUTLOOK - AWD	驻车辅助模块	√	√	√	√	√	
2007	土星	OUTLOOK - AWD	驾驶员车门开关	√	√	√	√	√	0527
2007	土星	OUTLOOK - AWD	乘客座车门开关	√	√	√	√	√	0527
2007	土星	OUTLOOK - AWD	举升门模块	√	√	√	√	√	0541
2007	土星	OUTLOOK - AWD	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0506
2007	土星	OUTLOOK - AWD	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0493

2007	土星	OUTLOOK - AWD	后驱动系统	√	√	√	√	√	0530
2007	土星	OUTLOOK - AWD	数码收音机	√	√	√	√		
2007	土星	OUTLOOK - AWD	收音机	√	√	√	√	√	
2007	土星	OUTLOOK - AWD	后HVAC/RSA	√	√	√	√	√	
2007	土星	OUTLOOK - AWD	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2007	土星	OUTLOOK - AWD	翻滚传感器	√	√	√	√		0541
2007	土星	OUTLOOK - AWD	遥控车门锁接收器	√	√	√	√	√	0513 0159
2007	土星	OUTLOOK - AWD	防盗模块	√	√	√	√		
2007	土星	OUTLOOK - AWD	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	0497
2007	土星	OUTLOOK - AWD	车辆通讯接口模块	√	√	√	√	√	0494 0591 0565 0495 0585
2007	土星	OUTLOOK - AWD	车身控制模块						0499 0497
2007	土星	OUTLOOK - AWD	乘客监测系统	√	√	√	√		0537
2007	土星	OUTLOOK - AWD	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0500 0526
2007	土星	OUTLOOK - AWD	记忆座椅模块	√	√	√	√	√	
2007	土星	OUTLOOK - AWD	驻车辅助模块	√	√	√	√	√	
2007	土星	OUTLOOK - AWD	驾驶员车门开关	√	√	√	√	√	0527
2007	土星	OUTLOOK - AWD	乘客座车门开关	√	√	√	√	√	0527
2007	土星	OUTLOOK - AWD	举升门模块	√	√	√	√	√	0541
2007	土星	OUTLOOK - AWD	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0506
2007	土星	OUTLOOK - 2WD	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0493
2007	土星	OUTLOOK - 2WD	变速箱控制模块		√	√	√	√	
2007	土星	OUTLOOK - 2WD	数码收音机	√	√	√	√		
2007	土星	OUTLOOK - 2WD	收音机	√	√	√	√	√	
2007	土星	OUTLOOK - 2WD	后HVAC/RSA	√	√	√	√	√	
2007	土星	OUTLOOK - 2WD	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2007	土星	OUTLOOK - 2WD	翻滚传感器	√	√	√	√		0541
2007	土星	OUTLOOK - 2WD	遥控车门锁接收器	√	√	√	√	√	0513 0159
2007	土星	OUTLOOK - 2WD	防盗模块	√	√	√	√		
2007	土星	OUTLOOK - 2WD	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	0497
2007	土星	OUTLOOK - 2WD	车辆通讯接口模块	√	√	√	√	√	0494 0591 0565 0495 0585
2007	土星	OUTLOOK - 2WD	车身控制模块						0499 0497
2007	土星	OUTLOOK - 2WD	乘客监测系统	√	√	√	√		0537
2007	土星	OUTLOOK - 2WD	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0500 0526
2007	土星	OUTLOOK - 2WD	记忆座椅模块	√	√	√	√	√	

2007	土星	OUTLOOK - 2WD	驻车辅助模块	√	√	√	√	√	
2007	土星	OUTLOOK - 2WD	驾驶员车门开关	√	√	√	√	√	0527
2007	土星	OUTLOOK - 2WD	乘客座车门开关	√	√	√	√	√	0527
2007	土星	OUTLOOK - 2WD	举升门模块	√	√	√	√	√	0541
2007	土星	OUTLOOK - 2WD	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0506
2007	土星	OUTLOOK - 2WD	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0493
2007	土星	OUTLOOK - 2WD	后驱动系统	√	√	√	√	√	0530
2007	土星	OUTLOOK - 2WD	数码收音机	√	√	√	√		
2007	土星	OUTLOOK - 2WD	收音机	√	√	√	√	√	
2007	土星	OUTLOOK - 2WD	后HVAC/RSA	√	√	√	√	√	
2007	土星	OUTLOOK - 2WD	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2007	土星	OUTLOOK - 2WD	翻滚传感器	√	√	√	√		0541
2007	土星	OUTLOOK - 2WD	遥控车门锁接收器	√	√	√	√	√	0513 0159
2007	土星	OUTLOOK - 2WD	防盗模块	√	√	√	√		
2007	土星	OUTLOOK - 2WD	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	0497
2007	土星	OUTLOOK - 2WD	车辆通讯接口模块	√	√	√	√	√	0494 0591 0565 0495 0585
2007	土星	OUTLOOK - 2WD	车身控制模块						0499 0497
2007	土星	OUTLOOK - 2WD	乘客监测系统	√	√	√	√		0537
2007	土星	OUTLOOK - 2WD	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0500 0526
2007	土星	OUTLOOK - 2WD	记忆座椅模块	√	√	√	√	√	
2007	土星	OUTLOOK - 2WD	驻车辅助模块	√	√	√	√	√	
2007	土星	OUTLOOK - 2WD	驾驶员车门开关	√	√	√	√	√	0527
2007	土星	OUTLOOK - 2WD	乘客座车门开关	√	√	√	√	√	0527
2007	土星	OUTLOOK - 2WD	举升门模块	√	√	√	√	√	0541
2007	土星	OUTLOOK - 2WD	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0506
2007	土星	Relay	变速箱控制模块		√	√	√	√	
2007	土星	Relay	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0493
2007	土星	Relay	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	0515
2007	土星	Relay	移动数字媒体		√	√			
2007	土星	Relay	收音机	√	√	√	√	√	0587 0524 0525
2007	土星	Relay	唱盘播放器和视频显示器	√	√	√			
2007	土星	Relay	车身控制模块	√	√	√	√	√	0499
2007	土星	Relay	左电动滑门模块	√	√	√	√	√	
2007	土星	Relay	右电动滑门模块	√	√	√	√	√	
2007	土星	Relay	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	

2007	土星	Relay	车辆通讯接口模块	√	√	√	√	√	0494 0591 0565 0495 0585
2007	土星	Relay	数码收音机	√	√	√	√		0516
2007	土星	Relay	乘客监测系统	√	√	√	√	√	0512
2007	土星	Relay	导航收音机	√	√	√	√	√	0525
2007	土星	Relay	电子制动控制模块		√	√	√	√	0506
2007	土星	VUE	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0493
2007	土星	VUE	变速箱控制模块	√	√	√	√	√	0493
2007	土星	VUE	动力系控制模块	√	√	√	√	√	
2007	土星	VUE	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	
2007	土星	VUE	数码收音机	√	√	√			
2007	土星	VUE	收音机	√	√	√	√	√	0551
2007	土星	VUE	车辆通讯接口模块	√	√	√	√	√	0494 0591 0565 0495 0585
2007	土星	VUE	仪表板组合仪表	√				√	
2007	土星	VUE	车身控制模块	√	√	√	√	√	0633 0640 0634 0635 0500
2007	土星	VUE	电子制动控制模块		√	√	√	√	
2007	土星	VUE	助力转向控制模块		√	√	√		
2007	土星	VUE	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0566 0567 0493
2007	土星	VUE	蓄电池能量控制模块				√	√	
2007	土星	VUE	起动机/发电机控制模块				√	√	
2007	土星	VUE	变速箱控制模块		√	√	√	√	
2007	土星	VUE	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	
2007	土星	VUE	数码收音机	√	√	√			
2007	土星	VUE	收音机	√	√	√	√	√	0551
2007	土星	VUE	车辆通讯接口模块	√	√	√	√	√	0494 0591 0565 0495 0585
2007	土星	VUE	仪表板组合仪表	√				√	
2007	土星	VUE	车身控制模块	√	√	√	√	√	0633 0640 0634 0635 0500
2007	土星	VUE	助力转向控制模块		√	√	√		
2007	土星	VUE	电子制动控制模块		√	√	√	√	0506
2007	土星	VUE混合动力车	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0493
2007	土星	VUE混合动力车	变速箱控制模块	√	√	√	√	√	0493
2007	土星	VUE混合动力车	动力系控制模块	√	√	√	√	√	

2007	土星	VUE混合动力车	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	
2007	土星	VUE混合动力车	数码收音机	√	√	√			
2007	土星	VUE混合动力车	收音机	√	√	√	√	√	0551
2007	土星	VUE混合动力车	车辆通讯接口模块	√	√	√	√	√	0494 0591 0565 0495 0585
2007	土星	VUE混合动力车	仪表板组合仪表	√				√	
2007	土星	VUE混合动力车	车身控制模块	√	√	√	√	√	0633 0640 0634 0635 0500
2007	土星	VUE混合动力车	电子制动控制模块		√	√	√	√	
2007	土星	VUE混合动力车	助力转向控制模块		√	√	√		
2007	土星	VUE混合动力车	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0566 0567 0493
2007	土星	VUE混合动力车	蓄电池能量控制模块				√	√	
2007	土星	VUE混合动力车	起动机/发电机控制模块				√	√	
2007	土星	VUE混合动力车	变速箱控制模块		√	√	√	√	
2007	土星	VUE混合动力车	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	
2007	土星	VUE混合动力车	数码收音机	√	√	√			
2007	土星	VUE混合动力车	收音机	√	√	√	√	√	0551
2007	土星	VUE混合动力车	车辆通讯接口模块	√	√	√	√	√	0494 0591 0565 0495 0585
2007	土星	VUE混合动力车	仪表板组合仪表	√				√	
2007	土星	VUE混合动力车	车身控制模块	√	√	√	√	√	0633 0640 0634 0635 0500
2007	土星	VUE混合动力车	助力转向控制模块		√	√	√		
2007	土星	VUE混合动力车	电子制动控制模块		√	√	√	√	0506
2006	土星	ION	动力总成	√	√	√	√	√	0493
2006	土星	ION	数码收音机	√	√	√	√		
2006	土星	ION	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	0515
2006	土星	ION	车身控制模块	√	√	√	√	√	0633 0634 0635
2006	土星	ION	收音机	√	√	√	√	√	0551
2006	土星	ION	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2006	土星	ION	车辆通讯接口模块	√	√	√	√	√	0591 0494 0565 0585
2006	土星	ION	防抱死制动系统		√	√	√	√	0506
2006	土星	RELAY	HVAC系统-手动	√	√	√	√	√	0499
2006	土星	RELAY	防抱死制动系统	√	√	√	√	√	0506
2006	土星	RELAY	发动机控制器		√	√	√	√	

2006	土星	RELAY	发动机冷却系统		✓	✓	✓	✓	
2006	土星	RELAY	发动机电气	✓	✓	✓	✓	✓	0499
2006	土星	RELAY	换档锁控制	✓	✓	✓	✓	✓	0499
2006	土星	RELAY	自动变速器驱动桥	✓	✓	✓	✓	✓	0499
2006	土星	RELAY	蜂窝式通讯	✓	✓	✓	✓	✓	0494 0591 0565 0585
2006	土星	RELAY	巡航控制	✓	✓	✓	✓	✓	0493
2006	土星	RELAY	车门	✓	✓	✓	✓	✓	
2006	土星	RELAY	音响娱乐	✓	✓	✓	✓	✓	0516
2006	土星	RELAY	喇叭	✓	✓	✓	✓	✓	0499
2006	土星	RELAY	仪表板	✓	✓	✓	✓	✓	0499
2006	土星	RELAY	遥控门锁输入	✓	✓	✓	✓	✓	0499
2006	土星	RELAY	照明系统	✓	✓	✓	✓	✓	0499
2006	土星	RELAY	导航系统	✓	✓	✓	✓	✓	0525
2006	土星	RELAY	静态车窗	✓	✓	✓	✓	✓	
2006	土星	RELAY	防盗	✓	✓	✓	✓	✓	0499
2006	土星	RELAY	刮水器/清洗器系统	✓	✓	✓	✓	✓	0499
2006	土星	RELAY	座椅安全带	✓	✓	✓	✓	✓	0639 0515
2006	土星	RELAY	SIR	✓	✓	✓	✓	✓	0639 0515
2006	土星	RELAY - AWD	HVAC系统-手动	✓	✓	✓	✓	✓	0499
2006	土星	RELAY - AWD	防抱死制动系统	✓	✓	✓	✓	✓	0506
2006	土星	RELAY - AWD	发动机控制器		✓	✓	✓	✓	
2006	土星	RELAY - AWD	发动机冷却系统		✓	✓	✓	✓	
2006	土星	RELAY - AWD	发动机电气	✓	✓	✓	✓	✓	0499
2006	土星	RELAY - AWD	换档锁控制	✓	✓	✓	✓	✓	0499
2006	土星	RELAY - AWD	自动变速器驱动桥	✓	✓	✓	✓	✓	0499
2006	土星	RELAY - AWD	蜂窝式通讯	✓	✓	✓	✓	✓	0494 0591 0565 0585
2006	土星	RELAY - AWD	巡航控制	✓	✓	✓	✓	✓	0493
2006	土星	RELAY - AWD	车门	✓	✓	✓	✓	✓	
2006	土星	RELAY - AWD	音响娱乐	✓	✓	✓	✓	✓	0516
2006	土星	RELAY - AWD	喇叭	✓	✓	✓	✓	✓	0499
2006	土星	RELAY - AWD	仪表板	✓	✓	✓	✓	✓	0499
2006	土星	RELAY - AWD	遥控门锁输入	✓	✓	✓	✓	✓	0499
2006	土星	RELAY - AWD	照明系统	✓	✓	✓	✓	✓	0499
2006	土星	RELAY - AWD	导航系统	✓	✓	✓	✓	✓	0525

2006	土星	RELAY - AWD	静态车窗	√	√	√	√	√	
2006	土星	RELAY - AWD	防盗	√	√	√	√	√	0499
2006	土星	RELAY - AWD	刮水器/清洗器系统	√	√	√	√	√	0499
2006	土星	RELAY - AWD	座椅安全带	√	√	√	√	√	0639 0515
2006	土星	RELAY - AWD	SIR	√	√	√	√	√	0639 0515
2006	土星	RELAY Ext.	HVAC系统-手动	√	√	√	√	√	0499
2006	土星	RELAY Ext.	防抱死制动系统	√	√	√	√	√	0506
2006	土星	RELAY Ext.	发动机控制器		√	√	√	√	
2006	土星	RELAY Ext.	发动机冷却系统		√	√	√	√	
2006	土星	RELAY Ext.	发动机电气	√	√	√	√	√	0499
2006	土星	RELAY Ext.	换档锁控制	√	√	√	√	√	0499
2006	土星	RELAY Ext.	自动变速器驱动桥	√	√	√	√	√	0499
2006	土星	RELAY Ext.	蜂窝式通讯	√	√	√	√	√	0494 0591 0565 0585
2006	土星	RELAY Ext.	巡航控制	√	√	√	√	√	0493
2006	土星	RELAY Ext.	车门	√	√	√	√	√	
2006	土星	RELAY Ext.	音响娱乐	√	√	√	√	√	0516
2006	土星	RELAY Ext.	喇叭	√	√	√	√	√	0499
2006	土星	RELAY Ext.	仪表板	√	√	√	√	√	0499
2006	土星	RELAY Ext.	遥控门锁输入	√	√	√	√	√	0499
2006	土星	RELAY Ext.	照明系统	√	√	√	√	√	0499
2006	土星	RELAY Ext.	导航系统	√	√	√	√	√	0525
2006	土星	RELAY Ext.	静态车窗	√	√	√	√	√	
2006	土星	RELAY Ext.	防盗	√	√	√	√	√	0499
2006	土星	RELAY Ext.	刮水器/清洗器系统	√	√	√	√	√	0499
2006	土星	RELAY Ext.	座椅安全带	√	√	√	√	√	0639 0515
2006	土星	RELAY Ext.	SIR	√	√	√	√	√	0639 0515
2006	土星	VUE - AWD	动力总成	√	√	√	√	√	0493
2006	土星	VUE - AWD	数码收音机	√	√	√	√		
2006	土星	VUE - AWD	仪表板组合仪表	√				√	
2006	土星	VUE - AWD	收音机	√	√	√	√	√	0551
2006	土星	VUE - AWD	车身控制模块	√	√	√	√	√	0633 0640 0634 0635 0500
2006	土星	VUE - AWD	车辆通讯接口模块	√	√	√	√	√	0591 0494 0565 0585 0585
2006	土星	VUE - AWD	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	

2006	土星	VUE - AWD	防抱死制动系统		✓	✓	✓	✓	
2006	土星	VUE - FWD	动力总成	✓	✓	✓	✓	✓	0493
2006	土星	VUE - FWD	数码收音机	✓	✓	✓	✓		
2006	土星	VUE - FWD	仪表板组合仪表	✓				✓	
2006	土星	VUE - FWD	收音机	✓	✓	✓	✓	✓	0551
2006	土星	VUE - FWD	车身控制模块	✓	✓	✓	✓	✓	0633 0640 0634 0635 0500
2006	土星	VUE - FWD	车辆通讯接口模块	✓	✓	✓	✓	✓	0591 0494 0565 0585 0585
2006	土星	VUE - FWD	辅助充气保护装置	✓	✓	✓	✓	✓	
2006	土星	VUE - FWD	防抱死制动系统		✓	✓	✓	✓	
2005	土星	ION	动力总成	✓	✓	✓	✓	✓	0493
2005	土星	ION	车辆通讯接口模块	✓	✓	✓	✓	✓	0591 0494 0565 0585
2005	土星	ION	数码收音机	✓	✓	✓	✓		0516
2005	土星	ION	收音机		✓	✓	✓	✓	0524 0551
2005	土星	ION	辅助充气保护装置	✓	✓	✓	✓		0515
2005	土星	ION	仪表板组合仪表	✓	✓	✓	✓	✓	
2005	土星	ION	车身控制模块	✓	✓	✓	✓	✓	0633 0634 0635
2005	土星	ION	防抱死制动系统		✓	✓	✓	✓	0506
2005	土星	L300/LW300	动力总成	✓	✓	✓	✓	✓	
2005	土星	L300/LW300	车辆通讯接口模块	✓	✓	✓	✓	✓	0591 0494 0565 0585
2005	土星	L300/LW300	辅助充气保护装置	✓	✓	✓	✓		
2005	土星	L300/LW300	自动HVAC	✓	✓	✓	✓	✓	
2005	土星	L300/LW300	车身控制模块	✓	✓	✓	✓	✓	0633 0640 0634 0635
2005	土星	L300/LW300	底盘		✓	✓	✓	✓	
2005	土星	Relay	HVAC	✓	✓	✓	✓	✓	0499
2005	土星	Relay	制动器		✓	✓	✓	✓	0506
2005	土星	Relay	发动机控制器		✓	✓	✓	✓	
2005	土星	Relay	发动机冷却系统		✓	✓	✓	✓	
2005	土星	Relay	发动机电气	✓	✓	✓	✓	✓	0499
2005	土星	Relay	换挡锁控制	✓	✓	✓	✓	✓	0499
2005	土星	Relay	自动变速器驱动桥		✓	✓	✓	✓	

2005	土星	Relay	蜂窝式通讯	✓	✓	✓	✓	✓	0494 0591 0565 0585
2005	土星	Relay	巡航控制		✓	✓	✓	✓	
2005	土星	Relay	车门	✓	✓	✓	✓	✓	
2005	土星	Relay	音响娱乐	✓	✓	✓	✓	✓	0516
2005	土星	Relay	喇叭	✓	✓	✓	✓	✓	0499
2005	土星	Relay	仪表板	✓	✓	✓	✓	✓	0499
2005	土星	Relay	遥控门锁输入	✓	✓	✓	✓	✓	0499
2005	土星	Relay	照明系统	✓	✓	✓	✓	✓	0499
2005	土星	Relay	导航系统	✓	✓	✓	✓	✓	0525
2005	土星	Relay	静态车窗	✓	✓	✓	✓	✓	
2005	土星	Relay	防盗	✓	✓	✓	✓	✓	0499
2005	土星	Relay	刮水器/清洗器系统	✓	✓	✓	✓	✓	0499
2005	土星	Relay	座椅安全带	✓	✓	✓	✓	✓	0515
2005	土星	Relay	SIR	✓	✓	✓	✓	✓	0512
2005	土星	VUE - AWD	动力总成	✓	✓	✓	✓	✓	0493
2005	土星	VUE - AWD	车辆通讯接口模块	✓	✓	✓	✓	✓	0591 0494 0565 0585 0585
2005	土星	VUE - AWD	数码收音机	✓	✓	✓	✓		
2005	土星	VUE - AWD	收音机		✓	✓	✓	✓	0524 0551
2005	土星	VUE - AWD	车身控制模块	✓	✓	✓	✓	✓	0633 0640 0634 0635 0500
2005	土星	VUE - AWD	辅助充气保护装置	✓	✓	✓	✓	✓	
2005	土星	VUE - AWD	防抱死制动系统		✓	✓	✓	✓	
2005	土星	VUE - FWD	动力总成	✓	✓	✓	✓	✓	0493
2005	土星	VUE - FWD	车辆通讯接口模块	✓	✓	✓	✓	✓	0591 0494 0565 0585 0585
2005	土星	VUE - FWD	数码收音机	✓	✓	✓	✓		
2005	土星	VUE - FWD	收音机		✓	✓	✓	✓	0524 0551
2005	土星	VUE - FWD	车身控制模块	✓	✓	✓	✓	✓	0633 0640 0634 0635 0500
2005	土星	VUE - FWD	辅助充气保护装置	✓	✓	✓	✓	✓	
2005	土星	VUE - FWD	防抱死制动系统		✓	✓	✓	✓	

特殊功能列表

编号	功能名称
SP0000	1-2 换档适配数据
SP0001	14V 电源模块
SP0002	ABS Motor
SP0003	AWD故障禁用计数器重置
SP0004	B237D方便进入座椅位置传感器 - 驾驶员读入
SP0005	B237P方便进入座椅位置传感器 - 乘客读入
SP0006	HO2S加热器电阻读入值重置
SP0007	HVAC 执行器学习
SP0008	MOST总线诊断起始点
SP0009	PTO运行模式
SP0010	WLAN服务集标识符（SSID）重置
SP0011	WLAN密码重置
SP0012	备用蓄电池测试
SP0013	备用驻车锁止执行器解除警报
SP0014	变速器档位范围控制模块档位范围电机位置读入
SP0015	变速器读入数据
SP0016	变速器适配压力重置
SP0017	变速器维修保养快速读入
SP0018	变速器自适应扭矩重置
SP0019	变速器自适应值读入
SP0020	变速箱档位选择杆学习空档位置
SP0021	变速箱电磁阀校准预设
SP0022	变速箱换档
SP0023	变速箱离合器1回位弹簧读入
SP0024	变速箱离合器1体积读入
SP0025	变速箱离合器2回位弹簧读入
SP0026	变速箱离合器2体积读入
SP0027	变速箱离合器3回位弹簧读入
SP0028	变速箱离合器3体积读入

SP0029	变速箱离合器4回位弹簧读入
SP0030	变速箱离合器4体积读入
SP0031	变速箱离合器5回位弹簧读入
SP0032	变速箱离合器5体积读入
SP0033	变速箱离合器读入状态
SP0034	变速箱适配压力复位
SP0035	变速箱学习
SP0036	变速箱油寿命重置
SP0037	变速箱状态范围，促动器学习
SP0038	不带座椅安全带预紧器 (-A70) 的手动门锁 (-AU3)(-AU4)
SP0039	不带座椅安全带预张紧器 (-A70) 的电动门锁 (AU3)
SP0040	不带座椅安全带预张紧器 (-A70) 的自动电动门锁 (AU4)
SP0041	残留有附件动力
SP0042	柴油微粒滤清器/催化转化器2重置
SP0043	柴油微粒滤清器维修再生
SP0044	柴油微粒滤清器压力传感器重置
SP0045	柴油微粒滤清器重置
SP0046	车道偏离警告指示灯
SP0047	车距感应巡航控制模块
SP0048	车辆健康数据上传
SP0049	车辆前方摄像头读入
SP0050	车辆倾斜传感器
SP0051	车辆识别码位数10-17 右侧前照灯远光灯控制模块
SP0052	车辆识别码位数10-17 左侧前照灯远光灯控制模块
SP0053	车辆型号
SP0054	车内物品防盗 - 车外灯闪烁
SP0055	车内物品防盗 - 喇叭蜂鸣声/车门锁芯正在解除
SP0056	乘客舱加热器冷却液控制电磁阅读入
SP0057	乘客存在传感器学习
SP0058	催化剂1重置
SP0059	催化剂测试
SP0060	催化剂重置

SP0061	大气压力传感器重置
SP0062	带座椅安全带预紧器 (A70) 的手动门锁 (-AU3)(-AU4)
SP0063	带座椅安全带预张紧器 (A70) 的电动门锁 (AU3)
SP0064	带座椅安全带预张紧器 (A70) 的自动电动门锁 (AU4)
SP0065	代码索引
SP0066	怠速调节
SP0067	怠速读入
SP0068	怠速空气控制重置
SP0069	怠速控制重置
SP0070	氮氧化物传感器1重置
SP0071	氮氧化物传感器2重置
SP0072	氮氧化物催化剂还原剂负荷值重置
SP0073	氮氧化物催化剂重置
SP0074	氮氧化物吸附型催化转化器数据重置
SP0075	氮氧化物吸附型催化转化器重置
SP0076	档位传感器读入
SP0077	档位选择器空档位置读入
SP0078	倒车驻车锁执行器预备
SP0079	电动汽车可行驶里程重置
SP0080	动力转向软制动读入
SP0081	动力转向软制动重置
SP0082	动力转向压力传感器读入
SP0083	读取 LIN 总线设备 ID 信息
SP0084	读入的数值重置
SP0085	发动机机油类型设置
SP0086	发动机机油寿命重置
SP0087	发动机控制模块重置
SP0088	发动机序列号
SP0089	方向盘角度传感器居中
SP0090	方向盘角度传感器学习
SP0091	方向盘转角传感器读入
SP0092	方向盘转角传感器对中

SP0093	方向盘转角传感器重置
SP0094	飞轮读入
SP0095	废气流量控制阀读入
SP0096	废气温度传感器读入
SP0097	废气温度传感器重置
SP0098	废气再循环阀读入
SP0099	分动箱离合器标识符
SP0100	分动箱离合器温度过高计数器重置
SP0101	辅助步进马达学习
SP0102	复位PTO抑制和停用历史
SP0103	复位动力转向软制动
SP0104	复位方向盘角度传感器
SP0105	复位功能
SP0106	复位已学习的数值
SP0107	复制并还原胎压监测信息
SP0108	高压燃油泵读入
SP0109	高压燃油更正重置
SP0110	个性化
SP0111	横摆率传感器读入
SP0112	横摆率传感器重置
SP0113	后差速器离合器校准运行值设置
SP0114	后悬架位置传感器，实际高度
SP0115	环境空气温度计算重置
SP0116	环境温度即时更新
SP0117	还原剂储液罐液位重置
SP0118	还原剂喷射器重置
SP0119	还原剂系统数据重置
SP0120	还原剂系统重置
SP0121	恢复出厂设置
SP0122	混合动力/电动汽车蓄电池接触器打开原因重置
SP0123	混合动力/电动汽车蓄电池组充电自适应读入重置
SP0124	混合动力/电动汽车蓄电池组冷却液控制电磁阅读入

SP0125	混合动力/电动汽车蓄电池组容量读入
SP0126	混合动力/电动汽车蓄电池组容量重置
SP0127	混合动力/电动汽车蓄电池组数据重置
SP0128	计算的燃油经济性设置
SP0129	加热/通风/空调后吹配置
SP0130	加热型氧传感器读入
SP0131	加热型氧传感器读入值重置
SP0132	加热型氧传感器加热器读入
SP0133	加速踏板位置读入
SP0134	检测到碰撞事件后重设高压禁用请求
SP0135	检查/维护数据
SP0136	减压系统
SP0137	将喷油器流量标识符从发动机控制模块复制到预热塞控制模块
SP0138	将喷油器流量标识符从预热塞复制到发动机控制模块
SP0139	节气门体怠速空气流量补偿重置
SP0140	节气门位置读入
SP0141	节气门执行器重置
SP0142	紧急报警
SP0143	进气流量阀读入
SP0144	进气系统读入数值重置
SP0145	警车车速修正系数
SP0146	举升门最大开启位置读入
SP0147	空档位置传感器读入
SP0148	空调压缩机速度
SP0149	空调指示灯
SP0150	控制模块重置
SP0151	控制模块自测
SP0152	控制模块自测试
SP0153	离合器冲洗
SP0154	离合器过度滑转数据重置
SP0155	离合器控制模块/后部驱动系统匹配识别设置
SP0156	离合器踏板位置读入

SP0157	离合器位置学习
SP0158	里程表设置
SP0159	轮胎类型/压力选择
SP0160	轮胎压力传感器学习
SP0161	密钥卡1
SP0162	密钥卡2
SP0163	密钥卡3
SP0164	密钥卡4
SP0165	密钥卡5
SP0166	密钥卡6
SP0167	密钥卡7
SP0168	密钥卡8
SP0169	免提提升门传感器控制模块校准
SP0170	模块设置
SP0171	排气后处理燃油喷射器重置
SP0172	配置新模块
SP0173	喷油器流速编程
SP0174	偏航角速度传感器复位
SP0175	偏航角速度传感器学习
SP0176	平均燃油时效重置
SP0177	启用展开回路
SP0178	气缸1喷油器流量标识符
SP0179	气缸1燃油喷射器纠正值重置
SP0180	气缸2喷油器流量标识符
SP0181	气缸2燃油喷射器纠正值重置
SP0182	气缸3喷油器流量标识符
SP0183	气缸3燃油喷射器纠正值重置
SP0184	气缸4喷油器流量标识符
SP0185	气缸4燃油喷射器纠正值重置
SP0186	气缸5喷油器流量标识符
SP0187	气缸5燃油喷射器纠正值重置
SP0188	气缸6喷油器流量标识符

SP0189	气缸6燃油喷射器纠正值重置
SP0190	气缸7喷油器流量标识符
SP0191	气缸7燃油喷射器纠正值重置
SP0192	气缸8喷油器流量标识符
SP0193	气缸8燃油喷射器纠正值重置
SP0194	气缸停用废气流量阀学习
SP0195	前大灯高度调节传感器读入
SP0196	前视摄像机学习
SP0197	前视摄像头读入
SP0198	前悬架位置传感器，实际高度
SP0199	清除/编程所有密钥卡
SP0200	清除变速箱计数器
SP0201	清除乘客车窗学习的数值
SP0202	清除固定的高电压DTC
SP0203	清除驾驶员车窗学习的数值
SP0204	清除所有密钥卡
SP0205	清除停用的历史数据
SP0206	清除右后车窗学习的数值
SP0207	清除主动拉力补偿学习极限
SP0208	清除左后车窗学习的数值
SP0209	曲轴位置变化读入
SP0210	曲轴位置磁阻轮读入
SP0211	取消摄像头读入
SP0212	燃油泵修正重置
SP0213	燃油成分重置
SP0214	燃油导轨泄压阀读入值重置
SP0215	燃油导轨压力传感器复位
SP0216	燃油导轨压力传感器或燃油导轨读入
SP0217	燃油调节复位
SP0218	燃油经济性重置
SP0219	燃油滤清器寿命重置
SP0220	燃油喷射器纠正值预设

SP0221	燃油喷射少量数据重置
SP0222	燃油少量喷射读入
SP0223	燃油修正重置
SP0224	燃油压力调节器读入
SP0225	刹车压力传感器校正
SP0226	删除代客泊车模式
SP0227	手动车门锁（-AU3）（-AU4）
SP0228	手动维修断路器保险丝寿命重置
SP0229	手刹车校准
SP0230	数据显示屏
SP0231	数字音响接收器控制模块
SP0232	所有气缸燃油喷射器纠正值重置
SP0233	胎压传感器信号重置
SP0234	胎压选择
SP0235	添加/更换密钥卡
SP0236	停止/起动电容器健康状态重置
SP0237	涡轮增压器读入
SP0238	涡轮增压器读入值重置
SP0239	下一可用插槽
SP0240	显示发动机控制模块和预热塞控制模块喷油器流量标识符
SP0241	信息显示/信息娱乐面板复位
SP0242	蓄电池传感器模块读入
SP0243	蓄电池传感器模组学习
SP0244	蓄能电容器读入
SP0245	悬架位置传感器，实际高度
SP0246	选项配置
SP0247	学习CAN总线配置
SP0248	学习变速箱自适应值
SP0249	学习车辆识别码
SP0250	学习动力转向软制动
SP0251	学习功能
SP0252	学习节气门位置

SP0253	学习进气电磁阀
SP0254	学习尾门最大开启位置
SP0255	一氧化碳调节
SP0256	已计算燃油经济性设置
SP0257	预热塞学习
SP0258	远程车辆启动停用历史重置
SP0259	远程车速限制重置
SP0260	远程雷达传感器学习调校
SP0261	在 BCM 中设置 SDM 零件号
SP0262	直流充电停用重置
SP0263	制动踏板位置传感器读入
SP0264	制动液压系统传感器读入
SP0265	质量空气流量传感器读入
SP0266	重置历史缓冲
SP0267	重置青少年驾驶员钥匙PIN码
SP0268	重置事件记录
SP0269	重置制造商启用计数器
SP0270	主动警报
SP0271	驻车辅助传感器读入
SP0272	驻车制动重置
SP0273	转向机读入值重置
SP0274	转向机更换程序
SP0275	装配厂模式
SP0276	自动制动激活信号
SP0277	自适应压力控制学习
SP0278	纵向加速传感器复位
SP0279	组装厂排放和燃油经济性测试
SP0280	制动踏板位置传感器读入
SP0281	前大灯高度调节传感器读入
SP0282	清除/编程所有密钥卡
SP0283	下一可用插槽
SP0284	密钥卡1

SP0285	密钥卡2
SP0286	密钥卡3
SP0287	密钥卡4
SP0288	密钥卡5
SP0289	密钥卡6
SP0290	密钥卡7
SP0291	密钥卡8
SP0292	蓄电池传感器模组学习
SP0293	清除驾驶员车窗学习的数值
SP0294	清除乘客车窗学习的数值
SP0295	清除左后车窗学习的数值
SP0296	清除右后车窗学习的数值
SP0297	读取LIN总线设备ID信息
SP0298	胎压传感器读入
SP0299	胎压传感器信号重置
SP0300	轮胎类型/压力选择
SP0301	CAN总线配置读入
SP0302	变速器维修保养快速读入
SP0303	配置新模块
SP0304	燃油调节复位
SP0305	曲轴位置偏差读入
SP0306	HO2S 加热器学习
SP0307	怠速读入
SP0308	发动机油寿命复位
SP0309	遥控车辆起动停用历史记录重置
SP0310	学习可调踏板的行程限制
SP0311	HVAC执行器读入
SP0312	加热/通风/空调后吹配置
SP0313	刹车压力传感器校正
SP0314	方向盘角度传感器学习
SP0315	横摆率传感器读入
SP0316	驻车制动器校准

SP0317	悬架位置传感器，实际高度
SP0318	远程车速限制重置
SP0319	车辆健康数据上传
SP0320	WLAN密码重置
SP0321	WLAN服务集标识符（SSID）重置
SP0322	乘客感知传感器读入
SP0323	离合器踏板位置学习
SP0324	空档位置传感器读入
SP0325	燃油泵修正重置
SP0326	方向盘转角传感器对中
SP0327	变速器适配压力重置
SP0328	举升门最大开启位置读入
SP0329	清除停用的历史数据
SP0330	前视摄像机学习
SP0331	环境温度即时更新
SP0332	在车身控制模块中设置充气式约束系统感应和诊断模块零件号
SP0333	清除所有密钥卡
SP0334	离合器控制模块/后部驱动系统匹配识别设置
SP0335	数字式收音机控制模块
SP0336	变速箱档位选择杆学习空档位置
SP0337	燃油成分复位
SP0338	停止/起动电容器健康状态重置
SP0339	AWD故障禁用计数器重置
SP0340	远程雷达传感器读入调校
SP0341	免提提升门传感器控制模块校准
SP0342	删除代客泊车模式
SP0343	控制模块重置
SP0344	信息显示/信息娱乐面板重置
SP0345	废气流量控制阀读入
SP0346	气缸停用废气流量阀学习
SP0347	距离感应巡航控制模块
SP0348	自适应压力控制读入

SP0349	横摆率传感器重置
SP0350	档位传感器学习
SP0351	分动箱离合器标识符
SP0352	分动箱离合器温度过高计数器重置
SP0353	车辆型号
SP0354	动力转向软制动读入
SP0355	后悬架位置传感器，实际高度
SP0356	前悬架位置传感器，实际高度
SP0357	复位缓冲器历史
SP0358	后差速器离合器校准运行值设置
SP0359	变速箱状态范围，促动器学习
SP0360	驻车辅助传感器读入
SP0361	复位已学习的数值
SP0362	混合动力/EV蓄电池组冷却液控制电磁阀学习
SP0363	混式/EV蓄电池组容量学习
SP0364	乘用车厢加热器冷却液控制电磁阀学习
SP0365	复位燃油经济性
SP0366	混合动力/电动汽车蓄电池接触器打开原因复位
SP0367	混合动力/电动汽车（EV）蓄电池组充电自适应读入重置
SP0368	混合动力/EV蓄电池组数据复位
SP0369	手动维修断路器保险丝寿命重置
SP0370	平均燃油时效重置
SP0371	电子制动控制模块读入
SP0372	方向盘转角传感器重置
SP0373	燃油导轨泄压阀学习值重置
SP0374	复位怠速控制
SP0375	发动机控制模块复位
SP0376	车速表校准
SP0377	残留有附件动力
SP0378	学习节气门位置
SP0379	自动制动激活信号
SP0380	变速器油寿命重置

SP0381	加速踏板位置读入
SP0382	学习曲轴磁阻分配轮位置
SP0383	柴油微粒滤清器压力传感器读入
SP0384	废气再循环阀读入
SP0385	废气温度传感器读入
SP0386	飞轮读入
SP0387	燃油导轨压力传感器或燃油导轨学习
SP0388	加热型氧传感器读入
SP0389	进气流量阀读入
SP0390	质量空气质量传感器读入
SP0391	涡轮增压器学习
SP0392	柴油颗粒滤清器复位
SP0393	预热塞模块重置
SP0394	柴油颗粒滤清器服务再生
SP0395	检查/维护数据
SP0396	计算的燃油经济性设置
SP0397	喷油器流速编程
SP0398	环境空气温度计算重置
SP0399	催化转换器1重置
SP0400	柴油微粒滤清器/催化转换器2重置
SP0401	DPF压力传感器重置
SP0402	发动机序列号
SP0403	燃油滤清器寿命重置
SP0404	氮氧化物催化剂重置
SP0405	氮氧化物催化剂还原剂装载值重置
SP0406	氮氧化物传感器1重置
SP0407	氮氧化物传感器2重置
SP0408	还原剂储液罐液位复位
SP0409	还原剂喷射器重置
SP0410	还原剂系统数据复位
SP0411	还原剂系统重置
SP0412	显示发动机控制模块和预热塞控制模块喷油器流量标识符

SP0413	气缸1喷油器流量标识符
SP0414	气缸2喷油器流量标识符
SP0415	气缸3喷油器流量标识符
SP0416	气缸4喷油器流量标识符
SP0417	气缸5喷油器流量标识
SP0418	气缸6喷油器流量标识
SP0419	气缸7喷油器流量标识
SP0420	气缸8喷射器流量标识
SP0421	将喷油器流量标识符从预热塞复制到发动机控制模块
SP0422	将喷油器流量标识符从发动机控制模块复制到预热塞控制模块
SP0423	气缸1喷油器纠正值复位
SP0424	气缸2喷油器纠正值复位
SP0425	气缸3喷油器纠正值复位
SP0426	气缸4喷油器纠正值复位
SP0427	气缸5喷油器纠正值复位
SP0428	气缸6喷油器纠正值复位
SP0429	气缸7喷油器纠正值复位
SP0430	气缸8喷油器纠正值复位
SP0431	所有气缸喷油器纠正值复位
SP0432	喷油器纠正值预设
SP0433	预热塞学习
SP0434	一氧化碳调节
SP0435	清除固定的高电压故障诊断代码
SP0436	车载跨接辅助蓄电池计数器重置
SP0437	复位PTO抑制和停用历史
SP0438	恢复出厂设置
SP0439	直流充电禁用重置
SP0440	电动汽车可行驶里程重置
SP0441	怠速调节
SP0442	变速器自适应扭矩重置
SP0443	燃油导轨压力传感器复位
SP0444	动力转向软制动重置

SP0445	学习变速箱自适应值
SP0446	涡轮增压器读入值重置
SP0447	车辆方向摄像头学习
SP0448	燃油压力调节器读入
SP0449	燃油压力调节器快速读入
SP0450	进气歧管通路控制阀读入
SP0451	高压燃油泵读入
SP0452	增压压力传感器读入
SP0453	气缸 1 喷油器
SP0454	气缸 2 喷油器
SP0455	气缸 3 喷油器
SP0456	气缸 4 喷油器
SP0457	车辆倾斜传感器
SP0458	代码索引
SP0459	燃油喷射少量数据重置
SP0460	燃油少量喷射读入
SP0461	触媒复位
SP0462	排气温度传感器复位
SP0463	怠速空气控制重置
SP0464	节气门执行器重置
SP0465	优先漫游清单更新
SP0466	模块设置
SP0467	未连接
SP0468	已连接
SP0469	选项配置
SP0470	音频代码索引
SP0471	个性化
SP0472	总油耗复位
SP0473	带座椅安全带预张紧器（A70）的自动电动门锁（AU4）
SP0474	不带座椅安全带预张紧器（-A70）的自动电动门锁（AU4）
SP0475	带座椅安全带预张紧器（A70）的电动门锁（AU3）
SP0476	不带座椅安全带预张紧器（-A70）的电动门锁（AU3）

SP0477	手动车门锁（-AU3）（-AU4）
SP0478	启用展开回路
SP0479	清除变速器计数器
SP0480	离合器位置读入
SP0481	离合器冲洗
SP0482	减压系统
SP0483	变速器读入
SP0484	燃油喷射器读入
SP0485	Low Speed Target Pressure
SP0486	High Speed Target Pressure
SP0487	Minimum Telltale Pressure
SP0488	Safe Tellale Pressure
SP0489	Low Speed Threshold
SP0490	High Speed Threshold
SP0491	Setup Module DTCs
SP0492	还原
SP0493	曲轴位置偏差学习
SP0494	PRL更新
SP0495	设置语言
SP0496	失窃车辆减速清除
SP0497	设置BCM中的SDM主密钥
SP0498	启用倾斜警报传感器
SP0499	BPP传感器校准
SP0500	后吹风选项
SP0501	数据记录器
SP0502	AudioPilot测试
SP0503	推出
SP0504	电视区域锁定
SP0505	电视区域选择
SP0506	自动排气
SP0507	CO调整(仅对有铅燃油)
SP0508	换到中性模式

SP0509	DPF重设置更换ECM
SP0510	读出传感器位置
SP0511	使用轮胎压力工具读出传感器位置
SP0512	调零乘客监测系统
SP0513	复制粘贴TPM信息
SP0514	轮胎类型/压力选择
SP0515	于BCM设置SDM零件号
SP0516	DRR设置
SP0517	乘员就座传感器感知
SP0518	自动车门开锁
SP0519	钥匙控制件在车内警告
SP0520	被动车门锁定
SP0521	设置新的RCDLR
SP0522	转向柱校准
SP0523	设置新HVAC
SP0524	收音机设置
SP0525	VIN再读出
SP0526	HVAC环境温度显示
SP0527	电动车窗马达编程
SP0528	数码收音机
SP0529	收音机RPO选择
SP0530	CCM RDS匹配ID
SP0531	清除制造商启用计数器
SP0532	缓冲器止点
SP0533	加速传感器重设
SP0534	BMC主活塞位置重读出
SP0535	EBCM重读出
SP0536	转向机构位置/扭矩传感器校准
SP0537	预载乘客监测系统
SP0538	发动机序列号
SP0539	获取和恢复数据
SP0540	喷油嘴流速编程

SP0541	设置新ROS
SP0542	PTO选装件
SP0543	ECM PTO选装件
SP0544	重设定ECM
SP0545	重设定断路器
SP0546	重设定车辆制造设置
SP0547	中东速度偏置(UC2)
SP0548	巴西装置(CV2)
SP0549	模块设置
SP0550	于BCM设置SDM串行数字
SP0551	编程VIN
SP0552	调音器校正
SP0553	导航选项
SP0554	变速器类型
SP0555	禁用/启用安全车
SP0556	自动门开锁触发器
SP0557	延后锁定
SP0558	被动车门开锁
SP0559	在仪表盘中设置SDM零件号
SP0560	禁止DTC
SP0561	蓝牙
SP0562	系统配置
SP0563	PSCM校准操作
SP0564	新执行器设置步骤
SP0565	编程电话号码
SP0566	复合电池充电小时数
SP0567	混合电池放电安培小时
SP0568	消除收发器钥匙
SP0569	座椅安全带蜂鸣
SP0570	读出轮胎压力传感器读数
SP0571	发动机停机
SP0572	国家代码

SP0573	警钟装置水平
SP0574	警钟装置高音量
SP0575	警钟装置加大高音量
SP0576	警钟装置正常音量
SP0577	警钟装置正常加大音量
SP0578	AM通过A停止
SP0579	FM通过A停止
SP0580	IPC 设置
SP0581	U85
SP0582	UZ6
SP0583	驾驶员信息显示屏选项
SP0584	校正模块
SP0585	VCIM设置
SP0586	选装模块
SP0587	地区代码选择项
SP0588	新轮胎/车轮基本尺寸/增压器信息
SP0589	设置IPC中的SDM零件编号
SP0590	于IPC设置SDM序列号
SP0591	频率设置
SP0592	步骤1
SP0593	步骤2
SP0594	北美
SP0595	中东
SP0596	转向调节选择
SP0597	偏摆速率传感器重校准
SP0598	BCM复制和刷新
SP0599	降低压力驱动
SP0600	IPC重新校正
SP0601	燃油喷射流量
SP0602	车辆速度限制
SP0603	导航声音
SP0604	于DIM设置SDM序列号

SP0605	设置DIM中的SDM零件编号
SP0606	长波
SP0607	搜索波段
SP0608	车辆类型
SP0609	读出门区模块VIN
SP0610	干扰警报传感器1部分
SP0611	倾斜传感器1部分
SP0612	报警警笛模块1部分
SP0613	叩击换挡
SP0614	销售地
SP0615	各种选装件2
SP0616	可变作用转向机构
SP0617	右侧驾驶
SP0618	个人化设置选择项
SP0619	通用防盗
SP0620	干扰警报传感器2部分
SP0621	倾斜传感器2部分
SP0622	报警警笛模块2部分
SP0623	微光识别指示器
SP0624	前雾灯类型
SP0625	DRL选装件
SP0626	周边照明
SP0627	TPM选项启用
SP0628	新VIN
SP0629	轮胎旋转程序
SP0630	后吹风
SP0631	重新校正
SP0632	附加车轮规格设置
SP0633	清除记忆并编程所有钥匙控制件
SP0634	CTD操作
SP0635	钥匙控制件反馈
SP0636	防盗琐LED

SP0637	选装件配置
SP0638	燃油喷油器平衡
SP0639	安全带搭扣提示
SP0640	预警报选装件
SP0641	电磁阀测试
SP0642	巡航控制选项
SP0643	排气制动器选项
SP0644	换低档保护选项
SP0645	机油容量选项
SP0646	DPM设置
SP0647	优选系统设定
SP0648	ELC微调设定
SP0649	变光继电器
SP0650	输出ID
SP0651	语言
SP0652	AM远距离
SP0653	本地AM
SP0654	FM远距离
SP0655	本地FM
SP0656	钥匙控制件按住时间
SP0657	电子悬架控制
SP0658	导航收音机防盗
SP0659	机油寿命监视器
SP0660	驱动桥降速比
SP0661	快速学习适配进程
SP0662	BCM重新编程
SP0663	设置IPC
SP0664	各种选装件1
SP0665	自动/手动HVAC选装件
SP0666	Magna转向选装件
SP0667	温度偏置
SP0668	负载管理选装件

SP0669	禁用安全带支承DTC
SP0670	导航收音机存在
SP0671	军用或标准时间
SP0672	轮胎压力警告
SP0673	遥控轮胎压力监视器
SP0674	性能换档
SP0675	钥匙控制件个人化设置
SP0676	SCLM设置
SP0677	DTC屏蔽
SP0678	附加充气装置
SP0679	中东地区模式
SP0680	轮胎旋转/传感器更换
SP0681	设置RFA
SP0682	同步IPC和SIR
SP0683	设置新Onstar
SP0684	电子系列号
SP0685	更新DIM中的HVAC较准
SP0686	左侧驾驶员座个人化设置
SP0687	右侧驾驶员座个人化设置
SP0688	BCM RPO重新编程
SP0689	暗光识别指示器重新编程
SP0690	主键重读取
SP0691	设置新VTD模块
SP0692	出口选装件
SP0693	代客停车功能锁定
SP0694	激光唱盘
SP0695	蜂窝式电话
SP0696	A/C压缩机校正
SP0697	选装件A
SP0698	选装件B
SP0699	选装件C
SP0700	选装件D

SP0701	选装件E
SP0702	VIN信息
SP0703	低音频率响应
SP0704	转向角度传感器对中
SP0705	加热器重新校正
SP0706	车门锁
SP0707	车门开锁
SP0708	车门侧壁开关
SP0709	制动踏板
SP0710	点火开关
SP0711	选装件编号0
SP0712	HVAC重新校正卸载
SP0713	TV存在
SP0714	Bose显示器
SP0715	隔离阀测试
SP0716	选装件编号1
SP0717	钥匙控制件1选择项2
SP0718	钥匙控制件1选择项3
SP0719	钥匙控制件2选择项1
SP0720	钥匙控制件2选择项2
SP0721	钥匙控制件2选择项3
SP0722	选装件编号2
SP0723	维修火花滞后重设定
SP0724	里程表重设定
SP0725	计量仪表设置
SP0726	同步TTM和MSM
SP0727	同步MSM和TTM
SP0728	移除/复位模块
SP0729	车辆动态传感器偏置校准
SP0730	清除接近探测禁用原因
SP0731	发动机空气滤清器监视器设置
SP0732	变速器超温计数器重置

SP0733	复位缓冲器历史指令
SP0734	变速箱离合器读入
SP0735	车辆动态传感器1和2偏移校准
SP0736	制动系统柱塞压力升高起始点读入
SP0737	制动系统柱塞电机位置传感器读入
SP0738	制动踏板行程传感器读入
SP0739	前桥制动衬块使用寿命监测重置
SP0740	后桥制动衬块使用寿命监测重置
SP0741	配置/复位功能
SP0742	挂车胎压传感器手动读入
SP0743	方向盘转角传感器偏置校准
SP0744	纵向加速度传感器读入
SP0745	柴油颗粒滤清器再生
SP0746	喷油器纠正复位
SP0747	捕获信息
SP0748	复制并还原数据
SP0749	档位执行器修正读入
SP0750	4WD高低档低档执行器离合器读入
SP0751	距离传感定速控制模块
SP0752	发动机速度/节气门
SP0753	尾门驱动器信息中心消息重置
SP0754	前照灯调平系统悬架修正位置读入
SP0755	备用蓄电池计时器重置
SP0756	发动机空气滤清器使用寿命重置
SP0757	燃油泵驱动器控制模块配置
SP0758	清除代客泊车模式
SP0759	可调踏板软停止读入
SP075A	所有摄像头对齐读入
SP075B	AWD故障停用计数器重置
SP075C	后驱动离合器维修校准设置
SP075D	发动机缸体冷却液阀位置读入
SP075E	发动机冷却液控制阀读入

SP075F	发动机冷却液流控制阀读入
SP0760	涡轮增压器废气门读入
SP0761	发动机冷却液泵数据重置
SP0762	加热器芯冷却液温度传感器重置
SP0763	微粒过滤器重置
SP0764	微粒过滤器压力传感器重置
SP0765	证书合规性材料下载错误计数器重置
SP0766	变速器控制模块重置
SP0767	废气控制阀读入
SP0768	空气过滤器监测设置
SP0769	燃油泵动力控制模块配置
SP076A	修正角重置
SP076B	气缸停用废气控制阀读入
SP076C	清除近程雷达传感器车辆位置
SP076D	可变废气流量控制阀读入
SP076E	车辆纵向加速计传感器读入
SP076F	加热型氧传感器加热器电阻读入值重置
SP0770	发动机缸体冷却液控制阀位置读入
SP0771	涡轮增压器/机械增压器增压控制初始位置读入
SP0772	催化转化器重置
SP0773	高压燃油变量重置
SP0774	氮氧化物催化转化器还原剂加载重置
SP0775	氮氧化物催化转化器重置
SP0776	氮氧化物传感器重置
SP0777	显示ECM喷油器流量标识
SP0778	气缸1燃油喷射器流量标识符
SP0779	气缸2燃油喷射器流量标识符
SP077A	气缸3燃油喷射器流量标识符
SP077B	气缸4燃油喷射器流量标识符
SP077C	气缸5燃油喷射器流量标识符
SP077D	气缸6燃油喷射器流量标识符
SP077E	左前空气弹簧充气

SP077F	右前空气弹簧充气
SP0780	左后空气弹簧充气
SP0781	右后空气弹簧充气
SP0782	左前悬架位置传感器，实际高度
SP0783	右前悬架位置传感器，实际高度
SP0784	左后悬架位置传感器，实际高度
SP0785	右后悬架位置传感器，实际高度
SP0786	将车辆调平至目标高度
SP0787	涡轮增压器叶片位置读入
SP0788	小量燃油喷射读入里程表重置
SP0789	重置
SP078A	安全防盗系统重新读入
SP078B	变速箱离合器6体积读入
SP078C	变速箱离合器6回位弹簧读入
SP078D	维修清洁步骤
SP078E	液压系统渗漏测试
SP078F	驻车制动衬块使用寿命监测重置
SP0790	曲轴位置变磁阻转子环读入值重置
SP0791	复制胎压监测信息
SP0792	胎压传感器手动读入
SP0793	柔性燃料重置
SP0794	转向性能校正
SP0795	动力系统舱盖全开高度重置
SP0796	动力系统舱盖循环计数重置
SP0797	动力系统舱盖保持打开计数器重置
SP0798	动力系统舱盖障碍物计数器重置
SP0799	动力系统舱盖区域计数器重置
SP079A	动力总成舱盖驱动装置读入
SP079B	安全防盗系统重新读入VIN重置
SP079C	无线电收藏重置
SP079D	涡轮增压器增压控制初始位置读入
SP079E	燃油系统自适应重置

SP079F	取力器操作模式设置
SP07A0	取力器运行模式
SP07A1	清除车辆所有DTC
SP07A2	停止/启动电容器控制模块健康状态重置
SP07A3	液压离合器放气
SP07A4	发动机冷却液旁通阀位置读入
SP07A5	气缸1喷油器
SP07A6	气缸2喷油器
SP07A7	气缸3喷油器
SP07A8	气缸4喷油器
SP07A9	电子刹车控制模块学习
SP07AA	总油耗重置
SP07AB	设置时间和日期
SP07AC	温度代码索引
SP07AD	废气再循环冷却器运行时间计数器重置
SP07AE	后差速器离合器读入指令
SP07AF	后部差速器功能测试指令
SP07B0	驱动电机位置传感器补偿值重置
SP07B1	混合动力/电动车蓄电池组容量快速读入
SP07B2	混合动力/电动车蓄电池接触器打开原因记录重置
SP07B3	混合动力/电动车蓄电池直流充电禁用重置
SP07B4	混合动力/电动车蓄电池接口控制模块温度过高重置
SP07B5	混合动力/电动车蓄电池接口控制模块电压传感器电路高电平 - 低电平重置
SP07B6	混合动力/电动车续航里程重置
SP07B7	系统隔离/碰撞传感器故障 - 混合动力/电动车蓄电池系统重置
SP07B8	14 V电源模块 - 导轨过电压暴露重置
SP07B9	空调电动压缩机 - 导轨过电压暴露重置
SP07BA	蓄电池充电器控制模块 - 导轨过电压暴露重置
SP07BB	驱动电机控制模块 - 导轨过电压暴露重置
SP07BC	驱动电机控制模块2 - 导轨过电压暴露重置
SP07BD	驱动电机控制模块3 - 导轨过电压暴露重置
SP07BE	混合/电动车冷却液加热器 - 导轨过电压暴露重置

SP07BF	动力转向活动拉动/漂移补偿学习
SP07C0	微粒过滤器重置，气缸列2
SP07C1	液压系统冲洗程序
SP07C2	变速器维修诊断测试
SP07C3	凸轮轴位置执行器读入
SP07C4	离合器能级历史计数器重置
SP07C5	正时皮带寿命重置

XTOOL