



深圳市朗仁科技有限公司  
Shenzhen Xtooltech Co., Ltd

## 塞恩功能表V14. 20

提示及说明:

\* 表示此功能为新增功能。

√ 表示此功能支持。

表示此功能不支持。

※ 表示此功能部分支持。

区域	车型	模式	年份	系统	读取故障码	清除故障码	读取数据流	读取冻结帧	动作测试	特殊功能
欧洲及其它	iQ	KGJ	全部年款	发动机和自动变速箱系统	√	√	√	√	0015, 0016, 0017, 0436, 0437, 0438, 0439, 0440, 0441, 0442, 0443, 0444, 0445, 0446, 0447, 0448, 0449, 0450, 0451, 0452, 0453, 0454, 0455, 0456, 0457, 0458, 0459, 0460, 0461, 0462, 0463, 0464, 0465, 0466, 0467, 0468, 0469, 0470, 0471, 0472, 0473, 0474, 0475, 0476, 0477, 0478, 0479, 0480, 0481, 0482, 0483, 0484, 0485, 0486, 0487, 0488, 0489, 0490, 0491, 0492, 0493, 0494, 0495, 0496, 0497, 0498, 0499, 0500, 0501, 0502, 0503, 0504, 0505, 0506, 0507, 0508, 0509, 0510, 0511, 0512, 0513, 0514, 0515, 0516, 0517, 0518, 0519, 0520, 0521, 0522, 0523, 0524, 0525, 0526, 0527, 0528, 0529, 0530, 0531, 0532, 0533, 0534,	SP0013, SP0017, SP0027, SP0028, SP0029, SP0030, SP0041, SP0042, SP0043, SP0044, SP0051, SP0052, SP0053, SP0054, SP0055, SP0056, SP0057, SP0058, SP0059, SP0060, SP0061

欧洲及其它	iQ	KGJ	全部年款	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统	√	√	√	√	0003, 0340, 0341, 0342, 0343, 0344, 0345, 0346, 0347, 0348, 0349, 0350, 0351, 0352, 0353, 0354, 0355, 0356, 0357, 0358, 0359, 0360, 0361, 0362, 0363, 0364, 0365, 0366, 0367, 0368, 0369, 0370, 0371, 0372, 0373, 0374, 0375, 0376, 0377, 0378, 0379, 0380, 0381, 0382, 0383, 0384, 0385, 0386, 0387, 0388, 0389, 0390, 0391, 0392, 0393, 0394, 0395, 0396, 0397, 0398, 0399, 0400, 0401, 0402, 0403, 0404, 0405, 0406, 0407, 0408, 0409, 0410, 0411, 0412, 0413, 0414, 0415, 0416, 0417, 0418, 0419, 0420, 0421, 0422, 0423, 0424, 0425, 0426, 0427, 0428, 0429, 0430, 0431, 0432, 0433, 0434, 0435	SP0001, SP0010, SP0011, SP0012, SP0013, SP0014, SP0050
欧洲及其它	iQ	KGJ	全部年款	电子动力方向机	√	√	√	√		SP0001, SP0002, SP0069
欧洲及其它	iQ	KGJ	全部年款	空调	√	√	√	√	0061, 0062, 0063, 0064, 0065, 0066, 0067, 0068, 0069, 0070, 0071, 0072, 0073, 0074, 0075, 0076, 0077, 0078, 0079, 0080, 0081, 0082, 0083, 0084, 0085, 0086, 0087, 0088, 0089, 0090, 0091, 0092, 0093, 0094, 0095, 0096, 0097, 0098, 0099, 0100, 0101, 0102, 0103, 0104, 0105, 0106, 0107, 0108, 0109, 0110, 0111, 0112, 0113, 0114, 0115, 0116, 0117, 0118, 0119, 0120	SP0003, SP0004, SP0005, SP0045, SP0046, SP0047, SP0048, SP0049
欧洲及其它	iQ	KGJ	全部年款	安全气囊	√	√	√	√		SP0001

欧洲及其它	iQ	KGJ	全部年款	主车身	√	√	√	√	0019, 0020, 0028, 0029, 0030, 0031, 0032, 0033, 0034, 0035, 0289, 0290, 0291, 0292, 0293, 0294, 0295, 0296, 0297, 0298, 0299, 0300, 0301, 0302, 0303, 0304, 0305, 0306, 0307, 0308, 0309, 0310, 0311, 0312, 0313, 0314, 0315, 0316, 0317, 0318, 0319, 0320, 0321, 0322, 0323, 0324, 0325, 0326, 0327, 0328, 0329, 0330, 0331, 0332, 0333, 0334, 0335, 0336, 0337, 0338, 0339	SP0006, SP0007, SP0008, SP0009
欧洲及其它	iQ	KGJ	全部年款	PM2网关	√	√	√	√		SP0007
欧洲及其它	iQ	KGJ	全部年款	驾驶员门车窗控制	√	√	√		0036	
欧洲及其它	iQ	KGJ	全部年款	前乘员门车窗控制	√	√	√		0036	
欧洲及其它	iQ	KGJ	全部年款	主开关	√	√	√			

欧洲及其它	iQ	KGJ	全部年款	组合仪表	√	√	√	√	0121, 0122, 0123, 0124, 0125, 0126, 0127, 0128, 0129, 0130, 0131, 0132, 0133, 0134, 0135, 0136, 0137, 0138, 0139, 0140, 0141, 0142, 0143, 0144, 0145, 0146, 0147, 0148, 0149, 0150, 0151, 0152, 0153, 0154, 0155, 0156, 0157, 0158, 0159, 0160, 0161, 0162, 0163, 0164, 0165, 0166, 0167, 0168, 0169, 0170, 0171, 0172, 0173, 0174, 0175, 0176, 0177, 0178, 0179, 0180, 0181, 0182, 0183, 0184, 0185, 0186, 0187, 0188, 0189, 0190, 0191, 0192, 0193, 0194, 0195, 0196, 0197, 0198, 0199, 0200, 0201, 0202, 0203, 0204, 0205, 0206, 0207, 0208, 0209, 0210, 0211, 0212, 0213, 0214, 0215, 0216, 0217, 0218, 0219, 0220, 0221, 0222,	
欧洲及其它	iQ	KGJ	全部年款	智能进入和启动	√	√	√	√	0027, 0028, 0030, 0033, 0034, 0035, 0037, 0038, 0039, 0040, 0041, 0042, 0043, 0044, 0045, 0046, 0047, 0048, 0049, 0050, 0051, 0052, 0053, 0054, 0055, 0056, 0057, 0058, 0059, 0060	SP0007, SP0036, SP0037, SP0038, SP0039, SP0040
欧洲及其它	iQ	KGJ	全部年款	电源控制	√	√	√	√	0018, 0019, 0020, 0021, 0022, 0023, 0024	SP0035
欧洲及其它	iQ	KGJ	全部年款	充电控制	√	√	√	√	0017	
欧洲及其它	iQ	KGJ	全部年款	起动机启动控制	√	√	√	√	0015, 0016	

欧洲及其它	iQ	KGJ	全部年款	停机系统 状态由认证 ECU或智能钥匙 ECU确定	√	√	√		0034, 0618, 0619, 0620, 0621, 0622, 0623, 0624	SP0033, SP0034
欧洲及其它	iQ	KGJ	全部年款	防盗系统	√	√	√		0025, 0026, 0027, 0028, 0029, 0030, 0031, 0032, 0033, 0034, 0035	
欧洲及其它	iQ	NGJ	全部年款	发动机和自动变速箱系统	√	√	√	√	0015, 0016, 0017, 0436, 0437, 0438, 0439, 0440, 0441, 0442, 0443, 0444, 0445, 0446, 0447, 0448, 0449, 0450, 0451, 0452, 0453, 0454, 0455, 0456, 0457, 0458, 0459, 0460, 0461, 0462, 0463, 0464, 0465, 0466, 0467, 0468, 0469, 0470, 0471, 0472, 0473, 0474, 0475, 0476, 0477, 0478, 0479, 0480, 0481, 0482, 0483, 0484, 0485, 0486, 0487, 0488, 0489, 0490, 0491, 0492, 0493, 0494, 0495, 0496, 0497, 0498, 0499, 0500, 0501, 0502, 0503, 0504, 0505, 0506, 0507, 0508, 0509, 0510, 0511, 0512, 0513, 0514, 0515, 0516, 0517, 0518, 0519, 0520, 0521, 0522, 0523, 0524, 0525, 0526, 0527, 0528, 0529, 0530, 0531, 0532, 0533, 0534,	SP0013, SP0017, SP0027, SP0028, SP0029, SP0030, SP0041, SP0042, SP0043, SP0044, SP0051, SP0052, SP0053, SP0054, SP0055, SP0056, SP0057, SP0058, SP0059, SP0060, SP0061
欧洲及其它	iQ	NGJ	全部年款	自启停系统	√	√	√	√	0001, 0002, 0003, 0004, 0005, 0006, 0007, 0008, 0009, 0010, 0011, 0012, 0013, 0014	SP0043, SP0044, SP0070, SP0071, SP0072, SP0073, SP0074, SP0075

欧洲及其它	iQ	NGJ	全部年款	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统	√	√	√	√	0003, 0340, 0341, 0342, 0343, 0344, 0345, 0346, 0347, 0348, 0349, 0350, 0351, 0352, 0353, 0354, 0355, 0356, 0357, 0358, 0359, 0360, 0361, 0362, 0363, 0364, 0365, 0366, 0367, 0368, 0369, 0370, 0371, 0372, 0373, 0374, 0375, 0376, 0377, 0378, 0379, 0380, 0381, 0382, 0383, 0384, 0385, 0386, 0387, 0388, 0389, 0390, 0391, 0392, 0393, 0394, 0395, 0396, 0397, 0398, 0399, 0400, 0401, 0402, 0403, 0404, 0405, 0406, 0407, 0408, 0409, 0410, 0411, 0412, 0413, 0414, 0415, 0416, 0417, 0418, 0419, 0420, 0421, 0422, 0423, 0424, 0425, 0426, 0427, 0428, 0429, 0430, 0431, 0432, 0433, 0434, 0435	SP0001, SP0010, SP0011, SP0012, SP0013, SP0014, SP0050
欧洲及其它	iQ	NGJ	全部年款	电子动力方向机	√	√	√	√		SP0001, SP0002, SP0069
欧洲及其它	iQ	NGJ	全部年款	空调	√	√	√	√	0061, 0062, 0063, 0064, 0065, 0066, 0067, 0068, 0069, 0070, 0071, 0072, 0073, 0074, 0075, 0076, 0077, 0078, 0079, 0080, 0081, 0082, 0083, 0084, 0085, 0086, 0087, 0088, 0089, 0090, 0091, 0092, 0093, 0094, 0095, 0096, 0097, 0098, 0099, 0100, 0101, 0102, 0103, 0104, 0105, 0106, 0107, 0108, 0109, 0110, 0111, 0112, 0113, 0114, 0115, 0116, 0117, 0118, 0119, 0120	SP0003, SP0004, SP0005, SP0045, SP0046, SP0047, SP0048, SP0049
欧洲及其它	iQ	NGJ	全部年款	安全气囊	√	√	√	√		SP0001

欧洲及其它	iQ	NGJ	全部年款	主车身	√	√	√	√	0019, 0020, 0028, 0029, 0030, 0031, 0032, 0033, 0034, 0035, 0289, 0290, 0291, 0292, 0293, 0294, 0295, 0296, 0297, 0298, 0299, 0300, 0301, 0302, 0303, 0304, 0305, 0306, 0307, 0308, 0309, 0310, 0311, 0312, 0313, 0314, 0315, 0316, 0317, 0318, 0319, 0320, 0321, 0322, 0323, 0324, 0325, 0326, 0327, 0328, 0329, 0330, 0331, 0332, 0333, 0334, 0335, 0336, 0337, 0338, 0339	SP0006, SP0007, SP0008, SP0009
欧洲及其它	iQ	NGJ	全部年款	PM2网关	√	√	√	√		SP0007
欧洲及其它	iQ	NGJ	全部年款	驾驶员门车窗控制	√	√	√		0036	
欧洲及其它	iQ	NGJ	全部年款	前乘员门车窗控制	√	√	√		0036	
欧洲及其它	iQ	NGJ	全部年款	主开关	√	√	√			

欧洲及其它	iQ	NGJ	全部年款	组合仪表	√	√	√	√	0121, 0122, 0123, 0124, 0125, 0126, 0127, 0128, 0129, 0130, 0131, 0132, 0133, 0134, 0135, 0136, 0137, 0138, 0139, 0140, 0141, 0142, 0143, 0144, 0145, 0146, 0147, 0148, 0149, 0150, 0151, 0152, 0153, 0154, 0155, 0156, 0157, 0158, 0159, 0160, 0161, 0162, 0163, 0164, 0165, 0166, 0167, 0168, 0169, 0170, 0171, 0172, 0173, 0174, 0175, 0176, 0177, 0178, 0179, 0180, 0181, 0182, 0183, 0184, 0185, 0186, 0187, 0188, 0189, 0190, 0191, 0192, 0193, 0194, 0195, 0196, 0197, 0198, 0199, 0200, 0201, 0202, 0203, 0204, 0205, 0206, 0207, 0208, 0209, 0210, 0211, 0212, 0213, 0214, 0215, 0216, 0217, 0218, 0219, 0220, 0221, 0222,	
欧洲及其它	iQ	NGJ	全部年款	智能进入和启动	√	√	√	√	0027, 0028, 0030, 0033, 0034, 0035, 0037, 0038, 0039, 0040, 0041, 0042, 0043, 0044, 0045, 0046, 0047, 0048, 0049, 0050, 0051, 0052, 0053, 0054, 0055, 0056, 0057, 0058, 0059, 0060	SP0007, SP0036, SP0037, SP0038, SP0039, SP0040
欧洲及其它	iQ	NGJ	全部年款	电源控制	√	√	√	√	0018, 0019, 0020, 0021, 0022, 0023, 0024	SP0035
欧洲及其它	iQ	NGJ	全部年款	充电控制	√	√	√	√	0017	
欧洲及其它	iQ	NGJ	全部年款	起动机启动控制	√	√	√	√	0015, 0016	



欧洲及其它	iQ	NGJ	全部年款	停机系统 状态由认证 ECU或智能钥匙 ECU确定	√	√	√		0034, 0618, 0619, 0620, 0621, 0622, 0623, 0624	SP0033, SP0034
欧洲及其它	iQ	NGJ	全部年款	防盗系统	√	√	√		0025, 0026, 0027, 0028, 0029, 0030, 0031, 0032, 0033, 0034, 0035	
欧洲及其它	iQ	NUJ	全部年款	发动机和自动变速箱系统	√	√	√	√	0015, 0016, 0017, 0436, 0437, 0438, 0439, 0440, 0441, 0442, 0443, 0444, 0445, 0446, 0447, 0448, 0449, 0450, 0451, 0452, 0453, 0454, 0455, 0456, 0457, 0458, 0459, 0460, 0461, 0462, 0463, 0464, 0465, 0466, 0467, 0468, 0469, 0470, 0471, 0472, 0473, 0474, 0475, 0476, 0477, 0478, 0479, 0480, 0481, 0482, 0483, 0484, 0485, 0486, 0487, 0488, 0489, 0490, 0491, 0492, 0493, 0494, 0495, 0496, 0497, 0498, 0499, 0500, 0501, 0502, 0503, 0504, 0505, 0506, 0507, 0508, 0509, 0510, 0511, 0512, 0513, 0514, 0515, 0516, 0517, 0518, 0519, 0520, 0521, 0522, 0523, 0524, 0525, 0526, 0527, 0528, 0529, 0530, 0531, 0532, 0533, 0534,	SP0013, SP0015, SP0016, SP0017, SP0018, SP0019, SP0020, SP0021, SP0022, SP0023, SP0024, SP0025, SP0026, SP0027, SP0028, SP0029, SP0030, SP0031, SP0032

欧洲及其它	iQ	NUJ	全部年款	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统	√	√	√	√	0003, 0340, 0341, 0342, 0343, 0344, 0345, 0346, 0347, 0348, 0349, 0350, 0351, 0352, 0353, 0354, 0355, 0356, 0357, 0358, 0359, 0360, 0361, 0362, 0363, 0364, 0365, 0366, 0367, 0368, 0369, 0370, 0371, 0372, 0373, 0374, 0375, 0376, 0377, 0378, 0379, 0380, 0381, 0382, 0383, 0384, 0385, 0386, 0387, 0388, 0389, 0390, 0391, 0392, 0393, 0394, 0395, 0396, 0397, 0398, 0399, 0400, 0401, 0402, 0403, 0404, 0405, 0406, 0407, 0408, 0409, 0410, 0411, 0412, 0413, 0414, 0415, 0416, 0417, 0418, 0419, 0420, 0421, 0422, 0423, 0424, 0425, 0426, 0427, 0428, 0429, 0430, 0431, 0432, 0433, 0434, 0435	SP0001, SP0010, SP0011, SP0012, SP0013, SP0014
欧洲及其它	iQ	NUJ	全部年款	电子动力方向机	√	√	√	√		SP0001, SP0002
欧洲及其它	iQ	NUJ	全部年款	空调	√	√	√	√	0061, 0062, 0063, 0064, 0065, 0066, 0067, 0068, 0069, 0070, 0071, 0072, 0073, 0074, 0075, 0076, 0077, 0078, 0079, 0080, 0081, 0082, 0083, 0084, 0085, 0086, 0087, 0088, 0089, 0090, 0091, 0092, 0093, 0094, 0095, 0096, 0097, 0098, 0099, 0100, 0101, 0102, 0103, 0104, 0105, 0106, 0107, 0108, 0109, 0110, 0111, 0112, 0113, 0114, 0115, 0116, 0117, 0118, 0119, 0120	SP0003, SP0004, SP0005
欧洲及其它	iQ	NUJ	全部年款	安全气囊	√	√	√	√		SP0001

欧洲及其它	iQ	NUJ	全部年款	主车身	√	√	√	√	0019, 0020, 0028, 0029, 0030, 0031, 0032, 0033, 0034, 0035, 0289, 0290, 0291, 0292, 0293, 0294, 0295, 0296, 0297, 0298, 0299, 0300, 0301, 0302, 0303, 0304, 0305, 0306, 0307, 0308, 0309, 0310, 0311, 0312, 0313, 0314, 0315, 0316, 0317, 0318, 0319, 0320, 0321, 0322, 0323, 0324, 0325, 0326, 0327, 0328, 0329, 0330, 0331, 0332, 0333, 0334, 0335, 0336, 0337, 0338, 0339	SP0006, SP0007, SP0008, SP0009
欧洲及其它	iQ	NUJ	全部年款	驾驶员门车窗控制	√	√	√		0036	
欧洲及其它	iQ	NUJ	全部年款	前乘员门车窗控制	√	√	√		0036	
欧洲及其它	iQ	NUJ	全部年款	主开关	√	√	√			

欧洲及其它	iQ	NUJ	全部年款	组合仪表	√	√	√	√	0121, 0122, 0123, 0124, 0125, 0126, 0127, 0128, 0129, 0130, 0131, 0132, 0133, 0134, 0135, 0136, 0137, 0138, 0139, 0140, 0141, 0142, 0143, 0144, 0145, 0146, 0147, 0148, 0149, 0150, 0151, 0152, 0153, 0154, 0155, 0156, 0157, 0158, 0159, 0160, 0161, 0162, 0163, 0164, 0165, 0166, 0167, 0168, 0169, 0170, 0171, 0172, 0173, 0174, 0175, 0176, 0177, 0178, 0179, 0180, 0181, 0182, 0183, 0184, 0185, 0186, 0187, 0188, 0189, 0190, 0191, 0192, 0193, 0194, 0195, 0196, 0197, 0198, 0199, 0200, 0201, 0202, 0203, 0204, 0205, 0206, 0207, 0208, 0209, 0210, 0211, 0212, 0213, 0214, 0215, 0216, 0217, 0218, 0219, 0220, 0221, 0222,	
欧洲及其它	iQ	NUJ	全部年款	智能进入和启动	√	√	√	√	0027, 0028, 0030, 0033, 0034, 0035, 0037, 0038, 0039, 0040, 0041, 0042, 0043, 0044, 0045, 0046, 0047, 0048, 0049, 0050, 0051, 0052, 0053, 0054, 0055, 0056, 0057, 0058, 0059, 0060	SP0007, SP0036, SP0037, SP0038, SP0039, SP0040
欧洲及其它	iQ	NUJ	全部年款	电源控制	√	√	√	√	0018, 0019, 0020, 0021, 0022, 0023, 0024	SP0035
欧洲及其它	iQ	NUJ	全部年款	充电控制	√	√	√	√	0017	
欧洲及其它	iQ	NUJ	全部年款	起动机启动控制	√	√	√	√	0015, 0016	

欧洲及其它	iQ	NUJ	全部年款	停机系统状态由认证 ECU 或智能钥匙 ECU 确定	√	√	√		0034, 0618, 0619, 0620, 0621, 0622, 0623, 0624	SP0033, SP0034
欧洲及其它	iQ	NUJ	全部年款	防盗系统	√	√	√		0025, 0026, 0027, 0028, 0029, 0030, 0031, 0032, 0033, 0034, 0035	
欧洲及其它	iQ EV	KPJ	全部年款	EV	√	√	√	√	0470, 0615, 0730	SP0010, SP0029, SP0044, SP0067
欧洲及其它	iQ EV	KPJ	全部年款	电动驱动电池管理	√	√	√	√	0729	SP0044, SP0063, SP0064, SP0065, SP0066
欧洲及其它	iQ EV	KPJ	全部年款	电动车辆插电充电控制	√	√	√	√	0731, 0732	SP0044, SP0068

欧洲及其它	iQ EV	KPJ	全部年款	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统	√	√	√	√	0003, 0340, 0341, 0342, 0343, 0344, 0345, 0346, 0347, 0348, 0349, 0350, 0351, 0352, 0353, 0354, 0355, 0356, 0357, 0358, 0359, 0360, 0361, 0362, 0363, 0364, 0365, 0366, 0367, 0368, 0369, 0370, 0371, 0372, 0373, 0374, 0375, 0376, 0377, 0378, 0379, 0380, 0381, 0382, 0383, 0384, 0385, 0386, 0387, 0388, 0389, 0390, 0391, 0392, 0393, 0394, 0395, 0396, 0397, 0398, 0399, 0400, 0401, 0402, 0403, 0404, 0405, 0406, 0407, 0408, 0409, 0410, 0411, 0412, 0413, 0414, 0415, 0416, 0417, 0418, 0419, 0420, 0421, 0422, 0423, 0424, 0425, 0426, 0427, 0428, 0429, 0430, 0431, 0432, 0433, 0434, 0435	SP0001, SP0011, SP0012, SP0013, SP0014, SP0062
欧洲及其它	iQ EV	KPJ	全部年款	电子动力方向机	√	√	√	√		SP0001, SP0002, SP0044
欧洲及其它	iQ EV	KPJ	全部年款	空调	√	√	√	√	0061, 0062, 0063, 0064, 0065, 0066, 0067, 0068, 0069, 0070, 0071, 0072, 0073, 0074, 0075, 0076, 0077, 0078, 0079, 0080, 0081, 0082, 0083, 0084, 0085, 0086, 0087, 0088, 0089, 0090, 0091, 0092, 0093, 0094, 0095, 0096, 0097, 0098, 0099, 0100, 0101, 0102, 0103, 0104, 0105, 0106, 0107, 0108, 0109, 0110, 0111, 0112, 0113, 0114, 0115, 0116, 0117, 0118, 0119, 0120	SP0003, SP0004, SP0005
欧洲及其它	iQ EV	KPJ	全部年款	安全气囊	√	√	√	√		SP0001

欧洲及其它	iQ EV	KPJ	全部年款	主车身	√	√	√	√	0019, 0020, 0028, 0029, 0030, 0031, 0032, 0033, 0034, 0035, 0289, 0290, 0291, 0292, 0293, 0294, 0295, 0296, 0297, 0298, 0299, 0300, 0301, 0302, 0303, 0304, 0305, 0306, 0307, 0308, 0309, 0310, 0311, 0312, 0313, 0314, 0315, 0316, 0317, 0318, 0319, 0320, 0321, 0322, 0323, 0324, 0325, 0326, 0327, 0328, 0329, 0330, 0331, 0332, 0333, 0334, 0335, 0336, 0337, 0338, 0339	SP0006, SP0007, SP0008, SP0009
欧洲及其它	iQ EV	KPJ	全部年款	PM1 网关	√	√	√	√		SP0007
欧洲及其它	iQ EV	KPJ	全部年款	驾驶员门车窗控制	√	√	√		0036	
欧洲及其它	iQ EV	KPJ	全部年款	前乘员门车窗控制	√	√	√		0036	
欧洲及其它	iQ EV	KPJ	全部年款	主开关	√	√	√			

欧洲及其它	iQ EV	KPJ	全部年款	组合仪表	√	√	√	√	0121, 0122, 0123, 0124, 0125, 0126, 0127, 0128, 0129, 0130, 0131, 0132, 0133, 0134, 0135, 0136, 0137, 0138, 0139, 0140, 0141, 0142, 0143, 0144, 0145, 0146, 0147, 0148, 0149, 0150, 0151, 0152, 0153, 0154, 0155, 0156, 0157, 0158, 0159, 0160, 0161, 0162, 0163, 0164, 0165, 0166, 0167, 0168, 0169, 0170, 0171, 0172, 0173, 0174, 0175, 0176, 0177, 0178, 0179, 0180, 0181, 0182, 0183, 0184, 0185, 0186, 0187, 0188, 0189, 0190, 0191, 0192, 0193, 0194, 0195, 0196, 0197, 0198, 0199, 0200, 0201, 0202, 0203, 0204, 0205, 0206, 0207, 0208, 0209, 0210, 0211, 0212, 0213, 0214, 0215, 0216, 0217, 0218, 0219, 0220, 0221, 0222,	
欧洲及其它	iQ EV	KPJ	全部年款	智能进入和起动	√	√	√	√	0027, 0028, 0030, 0033, 0034, 0035, 0037, 0038, 0039, 0040, 0041, 0042, 0043, 0044, 0045, 0046, 0047, 0048, 0049, 0050, 0051, 0052, 0053, 0054, 0055, 0056, 0057, 0058, 0059, 0060	SP0007, SP0036, SP0037, SP0038, SP0039, SP0040
欧洲及其它	iQ EV	KPJ	全部年款	电源控制	√	√	√	√	0018, 0019, 0020, 0021, 0022, 0023, 0024	SP0035



欧洲及其它	xA	NCP	全部年款	发动机和自动变速箱系统	√	√	√	√	0524, 0611, 0674, 0675, 0676, 0677, 0678, 0679, 0680, 0681, 0682, 0683, 0684, 0685, 0686, 0687, 0688, 0689, 0690, 0691, 0692, 0693, 0694, 0695, 0696, 0697, 0698, 0699, 0700, 0701, 0702, 0703, 0704, 0705, 0706, 0707, 0708, 0709, 0710, 0711, 0712, 0713, 0714, 0715, 0716, 0717, 0718, 0719, 0720, 0721, 0722, 0723, 0724, 0725, 0726, 0727, 0728	SP0013, SP0044
欧洲及其它	xA	NCP	全部年款	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统	√	√	√	√	0340, 0341, 0342, 0343, 0344, 0346, 0355, 0363, 0364, 0369, 0370, 0371, 0372, 0391, 0404, 0405, 0414, 0415, 0416, 0417, 0418, 0419, 0420, 0421, 0422, 0423, 0424, 0427, 0428, 0429, 0625, 0626, 0627, 0628, 0629, 0630, 0631, 0632, 0633, 0634, 0635, 0636, 0637, 0638, 0639, 0640, 0641, 0642, 0643, 0644, 0645, 0646, 0647, 0648, 0649, 0650, 0651, 0652, 0653, 0654, 0655, 0656, 0657, 0658, 0659, 0660, 0661, 0662, 0663, 0664, 0665, 0666, 0667, 0668, 0669, 0670, 0671, 0672, 0673	SP0001, SP0011, SP0013, SP0014
欧洲及其它	xA	NCP	全部年款	停机系统状态由认证ECU或智能钥匙ECU确定	√	√	√			SP0037, SP0038, SP0076

欧洲及其它	xA	NCP	全部年款	安全气囊	√	√				
美洲	FR-S	Z#6	2013 – 2016	发动机	√	√	√		0015, 0017, 0436, 0467, 0478, 0483, 0484, 0495, 0496, 0508, 0509, 0510, 0511, 0513, 0514, 0515, 0520, 0535, 0537, 0540, 0542, 0545, 0546, 0547, 0554, 0555, 0587, 0588, 0589, 0591, 0592, 0593, 0594, 0595, 0598, 0599, 0602, 0603, 0605, 0606, 0610, 0611, 0615, 0616, 0617, 0823, 0824	SP0029, SP0044
美洲	FR-S	Z#6	2013 – 2016	自动变速箱系统	√	√	√		0015, 0017, 0436, 0467, 0478, 0483, 0484, 0495, 0496, 0509, 0510, 0511, 0513, 0514, 0515, 0520, 0535, 0537, 0540, 0542, 0545, 0546, 0547, 0554, 0555, 0587, 0588, 0589, 0591, 0592, 0593, 0594, 0595, 0598, 0599, 0602, 0603, 0605, 0606, 0610, 0611, 0615, 0616, 0617, 0823, 0824	SP0013, SP0044
美洲	FR-S	Z#6	2013 – 2016	巡航控制	√	√	√	√		
美洲	FR-S	Z#6	2013 – 2016	制动防抱死/稳定防滑控制	√	√	√	√	0341, 0343, 0348, 0350, 0351, 0396, 0397, 0398, 0402, 0410, 0414, 0415, 0416, 0417, 0418, 0419, 0420, 0421, 0423, 0425, 0825	SP0001, SP0010, SP0044, SP0086
美洲	FR-S	Z#6	2013 – 2016	胎压监测	√	√	√			SP0001, SP0084
美洲	FR-S	Z#6	2013 – 2016	电子动力方向机	√	√	√	√		SP0002, SP0069
美洲	FR-S	Z#6	2013 – 2016	空调	√	√	√	√	0103, 0120, 0809, 0810, 0811, 0812, 0813, 0814, 0815, 0816, 0817, 0818, 0819, 0820, 0821	

美洲	FR-S	Z#6	2013 - 2016	防盗系统			√		0025, 0026, 0027, 0028, 0029, 0030, 0031, 0032, 0033, 0034, 0035	
美洲	FR-S	Z#6	2013 - 2016	安全气囊	√	√	√	√		SP0001
美洲	FR-S	Z#6	2013 - 2016	主车身	√	√	√	√	0031, 0032, 0034, 0291, 0292, 0293, 0294, 0312, 0320, 0321, 0333, 0336, 0337, 0338, 0799, 0800, 0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808	SP0008, SP0009, SP0038, SP0085
美洲	FR-S	Z#6	2013 - 2016	主开关	√	√	√		0794, 0795	SP0013
美洲	FR-S	Z#6	2013 - 2016	组合仪表	√	√	√	√	0121, 0124, 0164, 0165, 0171, 0177, 0182, 0183, 0185, 0186, 0197, 0202, 0203, 0208, 0223, 0225, 0226, 0227, 0228, 0244, 0245, 0250, 0259, 0266, 0268, 0270, 0271, 0272, 0275, 0276, 0278, 0279, 0280, 0281, 0282, 0283, 0284, 0285, 0796, 0797, 0798	
美洲	FR-S	Z#6	2013 - 2016	智能钥匙	√	√	√	√	0041, 0045, 0053, 0822	
美洲	FR-S	Z#6	2013 - 2016	电源控制	√	√	√	√	0020	SP0035
美洲	FR-S	Z#6	2013 - 2016	座椅乘员检测	√	√	√			
美洲	iA	***	2016	发动机	√	√	√	√		
美洲	iA	***	2016	变速箱	√	√	√	√		
美洲	iA	***	2016	制动防抱死/稳定防滑控制系统	√	√	√	√		
美洲	iA	***	2016	电子控制动力转向	√	√	√	√		

美洲	iA	***	2016	主车 身系 统	√	√	√	√		
美洲	iA	***	2016	组合 仪表	√	√	√	√		
美洲	iA	***	2016	智能 钥匙	√	√	√	√		
美洲	iA	***	2016	电源 控制	√	√	√	√		
美洲	iA	***	2016	辅助 约束 控制 模块	√	√	√	√		
美洲	iA	***	2016	智能 城市 刹车 支持 (SCB S)	√	√	√	√		
美洲	iA	***	2016	导航 显示 器	√	√	√	√		
美洲	iM	ZRE	2016	发动 机和 自动 变速 箱系 统	√	√	√	√	0015, 0016, 0017, 0436, 0437, 0438, 0439, 0440, 0441, 0442, 0443, 0444, 0451, 0452, 0453, 0454, 0455, 0456, 0457, 0458, 0459, 0460, 0461, 0462, 0463, 0464, 0465, 0466, 0467, 0468, 0469, 0470, 0471, 0472, 0473, 0474, 0475, 0476, 0477, 0478, 0479, 0480, 0481, 0482, 0483, 0484, 0485, 0486, 0487, 0488, 0489, 0490, 0491, 0492, 0493, 0494, 0495, 0496, 0497, 0498, 0499, 0500, 0501, 0502, 0503, 0504, 0505, 0506, 0507, 0508, 0509, 0510, 0511, 0513, 0514, 0515, 0516, 0517, 0518, 0519, 0520, 0521, 0522, 0523, 0524, 0525, 0526, 0527, 0528, 0529, 0530, 0531, 0532, 0533, 0534, 0535, 0536, 0537, 0538, 0539, 0540, 0541,	SP0013, SP0028, SP0029, SP0043, SP0044, SP0058, SP0059, SP0060, SP0061, SP0077, SP0078, SP0102

美洲	iM	ZRE	2016	巡航控制	√	√	√	√		
美洲	iM	ZRE	2016	制动防抱死/稳定防滑控制	√	√	√	√	0003, 0341, 0342, 0343, 0344, 0345, 0346, 0347, 0348, 0349, 0350, 0351, 0352, 0353, 0354, 0355, 0356, 0357, 0358, 0359, 0360, 0361, 0362, 0363, 0364, 0365, 0366, 0367, 0368, 0369, 0370, 0371, 0372, 0373, 0374, 0375, 0376, 0377, 0378, 0379, 0380, 0381, 0382, 0383, 0384, 0385, 0386, 0387, 0388, 0389, 0391, 0392, 0399, 0400, 0401, 0402, 0403, 0404, 0405, 0406, 0407, 0408, 0409, 0411, 0412, 0413, 0414, 0415, 0416, 0417, 0418, 0419, 0420, 0421, 0422, 0423, 0424, 0425, 0426, 0427, 0428, 0429, 0430, 0431, 0432, 0433, 0434, 0435, 0755, 0756, 0757, 0758, 0759, 0760, 0761, 0762, 0763	SP0001, SP0010, SP0011, SP0012, SP0013, SP0014, SP0103
美洲	iM	ZRE	2016	胎压监测	√	√	√			SP0001, SP0084
美洲	iM	ZRE	2016	电子动力方向机	√	√	√	√		SP0001, SP0002, SP0069

美洲	iM	ZRE	2016	空调	√	√	√	√	0061, 0062, 0063, 0064, 0065, 0066, 0067, 0068, 0069, 0070, 0071, 0072, 0073, 0074, 0075, 0076, 0077, 0078, 0079, 0080, 0081, 0082, 0083, 0084, 0085, 0086, 0087, 0088, 0089, 0090, 0091, 0092, 0093, 0094, 0095, 0096, 0097, 0098, 0099, 0100, 0101, 0102, 0103, 0104, 0105, 0106, 0107, 0108, 0109, 0110, 0111, 0112, 0113, 0114, 0115, 0116, 0117, 0118, 0119, 0120	SP0004, SP0005
美洲	iM	ZRE	2016	停机系统 状态由认证 ECU 或智能钥匙 ECU 确定	√	√	√		0034	SP0033, SP0034
美洲	iM	ZRE	2016	防盗系统	√	√	√		0025, 0026, 0027, 0028, 0029, 0030, 0031, 0032, 0033, 0034, 0035	
美洲	iM	ZRE	2016	安全气囊	√	√	√	√		SP0001
美洲	iM	ZRE	2016	主车身	√	√	√	√	0019, 0020, 0028, 0029, 0030, 0031, 0032, 0033, 0034, 0035, 00289, 0290, 0291, 0292, 0293, 0294, 0295, 0296, 0297, 0298, 0299, 0300, 0301, 0302, 0303, 0304, 0305, 0306, 0307, 0308, 0309, 0310, 0311, 0312, 0313, 0314, 0315, 0316, 0317, 0318, 0319, 0320, 0321, 0322, 0323, 0324, 0325, 0326, 0327, 0328, 0329, 0330, 0331, 0332, 0333, 0334, 0335, 0336, 0337, 0338, 0339	SP0006, SP0007, SP0008, SP0009

美洲	iM	ZRE	2016	驾驶员 车窗控制	√	√	√		0036	SP0013
美洲	iM	ZRE	2016	组合 仪表	√	√	√	√	0121, 0122, 0123, 0124, 0125, 0126, 0127, 0128, 0129, 0130, 0131, 0132, 0133, 0134, 0135, 0136, 0137, 0138, 0139, 0140, 0141, 0142, 0143, 0144, 0145, 0146, 0147, 0148, 0149, 0150, 0151, 0152, 0153, 0154, 0155, 0156, 0157, 0158, 0159, 0160, 0161, 0162, 0163, 0164, 0165, 0166, 0167, 0168, 0169, 0170, 0171, 0172, 0173, 0174, 0175, 0176, 0177, 0178, 0179, 0180, 0181, 0182, 0183, 0184, 0185, 0186, 0187, 0188, 0189, 0190, 0191, 0192, 0193, 0194, 0195, 0196, 0197, 0198, 0199, 0200, 0201, 0202, 0203, 0204, 0205, 0206, 0207, 0208, 0209, 0210, 0211, 0212, 0213, 0214, 0215, 0216, 0217, 0218, 0219, 0220, 0221, 0222,	
美洲	iM	ZRE	2016	座椅 乘员检测	√	√	√			SP0075, SP0082, SP0083
美洲	iM	ZRE	2016	远程 发动机起 动	√	√	√	√		

美洲	iQ	NGJ	2011 - 2015	发动机和自动变速箱系统	√	√	√	√	0015, 0016, 0017, 0436, 0437, 0438, 0439, 0440, 0441, 0442, 0443, 0444, 0451, 0452, 0453, 0454, 0455, 0456, 0457, 0458, 0459, 0460, 0461, 0462, 0463, 0464, 0465, 0466, 0467, 0468, 0469, 0470, 0471, 0472, 0473, 0474, 0475, 0476, 0477, 0478, 0479, 0480, 0481, 0482, 0483, 0484, 0485, 0486, 0487, 0488, 0489, 0490, 0491, 0492, 0493, 0494, 0495, 0496, 0497, 0498, 0499, 0500, 0501, 0502, 0503, 0504, 0505, 0506, 0507, 0508, 0509, 0510, 0511, 0513, 0514, 0515, 0516, 0517, 0518, 0519, 0520, 0521, 0522, 0523, 0524, 0525, 0526, 0527, 0528, 0529, 0530, 0531, 0532, 0533, 0534, 0535, 0536, 0537, 0538, 0539, 0540, 0541,	SP0013, SP0028, SP0029, SP0043, SP0044, SP0058, SP0059, SP0060, SP0061, SP0077, SP0078, SP0102
----	----	-----	-------------------	-------------	---	---	---	---	---	--



美洲	iQ	NGJ	2011 - 2015	制动防抱死/稳定防滑控制	√	√	√	√	0003, 0341, 0342, 0343, 0344, 0345, 0346, 0347, 0348, 0349, 0350, 0351, 0352, 0353, 0354, 0355, 0356, 0357, 0358, 0359, 0360, 0361, 0362, 0363, 0364, 0365, 0366, 0367, 0368, 0369, 0370, 0371, 0372, 0373, 0374, 0375, 0376, 0377, 0378, 0379, 0380, 0381, 0382, 0383, 0384, 0385, 0386, 0387, 0388, 0389, 0391, 0392, 0399, 0400, 0401, 0402, 0403, 0404, 0405, 0406, 0407, 0408, 0409, 0411, 0412, 0413, 0414, 0415, 0416, 0417, 0418, 0419, 0420, 0421, 0422, 0423, 0424, 0425, 0426, 0427, 0428, 0429, 0430, 0431, 0432, 0433, 0434, 0435, 0755, 0756, 0757, 0758, 0759, 0760, 0761, 0762, 0763	SP0001, SP0010, SP0011, SP0012, SP0013, SP0014, SP0081, SP0103
美洲	iQ	NGJ	2011 - 2015	胎压监测	√	√	√			SP0001, SP0084
美洲	iQ	NGJ	2011 - 2015	电子动力方向机	√	√	√	√		SP0001, SP0002, SP0069
美洲	iQ	NGJ	2011 - 2015	空调	√	√	√	√	0061, 0062, 0063, 0064, 0065, 0066, 0067, 0068, 0069, 0070, 0071, 0072, 0073, 0074, 0075, 0076, 0077, 0078, 0079, 0080, 0081, 0082, 0083, 0084, 0085, 0086, 0087, 0088, 0089, 0090, 0091, 0092, 0093, 0094, 0095, 0096, 0097, 0098, 0099, 0100, 0101, 0102, 0103, 0104, 0105, 0106, 0107, 0108, 0109, 0110, 0111, 0112, 0113, 0114, 0115, 0116, 0117, 0118, 0119, 0120	SP0004, SP0005

美洲	iQ	NGJ	2011 - 2015	停机 系统 状态 由认 证 ECU 或智 能钥 匙 ECU 确定	√	√	√		0034, 0618, 0619, 0620, 0621, 0622, 0623, 0624	SP0033, SP0034
美洲	iQ	NGJ	2011 - 2015	安全 气囊	√	√	√	√		SP0001
美洲	iQ	NGJ	2011 - 2015	主车 身	√	√	√	√	0019, 0020, 0028, 0029, 0030, 0031, 0032, 0033, 0034, 0035, 0289, 0290, 0291, 0292, 0293, 0294, 0295, 0296, 0297, 0298, 0299, 0300, 0301, 0302, 0303, 0304, 0305, 0306, 0307, 0308, 0309, 0310, 0311, 0312, 0313, 0314, 0315, 0316, 0317, 0318, 0319, 0320, 0321, 0322, 0323, 0324, 0325, 0326, 0327, 0328, 0329, 0330, 0331, 0332, 0333, 0334, 0335, 0336, 0337, 0338, 0339	SP0006, SP0007, SP0008, SP0009
美洲	iQ	NGJ	2011 - 2015	驾驶 员门 车窗 控制	√	√	√		0036	SP0013
美洲	iQ	NGJ	2011 - 2015	前乘 员门 车窗 控制	√	√	√		0036	SP0013
美洲	iQ	NGJ	2011 - 2015	主开 关	√	√	√			

美洲	iQ	NGJ	2011 - 2015	组合 仪表	√	√	√	√	0121, 0122, 0123, 0124, 0125, 0126, 0127, 0128, 0129, 0130, 0131, 0132, 0133, 0134, 0135, 0136, 0137, 0138, 0139, 0140, 0141, 0142, 0143, 0144, 0145, 0146, 0147, 0148, 0149, 0150, 0151, 0152, 0153, 0154, 0155, 0156, 0157, 0158, 0159, 0160, 0161, 0162, 0163, 0164, 0165, 0166, 0167, 0168, 0169, 0170, 0171, 0172, 0173, 0174, 0175, 0176, 0177, 0178, 0179, 0180, 0181, 0182, 0183, 0184, 0185, 0186, 0187, 0188, 0189, 0190, 0191, 0192, 0193, 0194, 0195, 0196, 0197, 0198, 0199, 0200, 0201, 0202, 0203, 0204, 0205, 0206, 0207, 0208, 0209, 0210, 0211, 0212, 0213, 0214, 0215, 0216, 0217, 0218, 0219, 0220, 0221, 0222,	
美洲	iQ	NGJ	2011 - 2015	座椅 乘员 检测	√	√	√			SP0075, SP0082, SP0083
美洲	iQ	NGJ	2011 - 2015	防盗 系统	√	√	√		0025, 0026, 0027, 0028, 0029, 0030, 0031, 0032, 0033, 0034, 0035	
美洲	iQ	NGJ	2011 - 2015	电源 控制	√	√	√	√	0018, 0019, 0020, 0021, 0022, 0023, 0024	SP0035
美洲	iQ	NGJ	2011 - 2015	启动 机起 动控 制	√	√	√	√	0015, 0016	
美洲	iQ EV	KPJ	2013	EV	√	√	√	√	0470, 0615, 0730	SP0010, SP0029, SP0044, SP0067
美洲	iQ EV	KPJ	2013	电动 驱动 电池 管理	√	√	√	√	0729	SP0044, SP0063, SP0064, SP0066

美洲	iQ EV	KPJ	2013	电动车辆 插电 充电 控制	√	√	√	√	0731, 0732	SP0044, SP0068
美洲	iQ EV	KPJ	2013	制动 防抱 死/ 稳定 防滑 控制	√	√	√	√	0003, 0341, 0342, 0343, 0344, 0345, 0346, 0347, 0348, 0349, 0350, 0351, 0352, 0353, 0354, 0355, 0356, 0357, 0358, 0359, 0360, 0361, 0362, 0363, 0364, 0365, 0366, 0367, 0368, 0369, 0370, 0371, 0372, 0373, 0374, 0375, 0376, 0377, 0378, 0379, 0380, 0381, 0382, 0383, 0384, 0385, 0386, 0387, 0388, 0389, 0391, 0392, 0399, 0400, 0401, 0402, 0403, 0404, 0405, 0406, 0407, 0408, 0409, 0411, 0412, 0413, 0414, 0415, 0416, 0417, 0418, 0419, 0420, 0421, 0422, 0423, 0424, 0425, 0426, 0427, 0428, 0429, 0430, 0431, 0432, 0433, 0434, 0435, 0755, 0756, 0757, 0758, 0759, 0760, 0761, 0762, 0763	SP0001, SP0011, SP0012, SP0013, SP0014, SP0062
美洲	iQ EV	KPJ	2013	胎压 监测	√	√	√			SP0001, SP0084
美洲	iQ EV	KPJ	2013	电子 动力 方向 机	√	√	√	√		SP0001, SP0002, SP0044

美洲	iQ EV	KPJ	2013	空调	√	√	√	√	0061, 0062, 0063, 0064, 0065, 0066, 0067, 0068, 0069, 0070, 0071, 0072, 0073, 0074, 0075, 0076, 0077, 0078, 0079, 0080, 0081, 0082, 0083, 0084, 0085, 0086, 0087, 0088, 0089, 0090, 0091, 0092, 0093, 0094, 0095, 0096, 0097, 0098, 0099, 0100, 0101, 0102, 0103, 0104, 0105, 0106, 0107, 0108, 0109, 0110, 0111, 0112, 0113, 0114, 0115, 0116, 0117, 0118, 0119, 0120	SP0003, SP0004
美洲	iQ EV	KPJ	2013	安全气囊	√	√	√	√		SP0001
美洲	iQ EV	KPJ	2013	主车身	√	√	√	√	0019, 0020, 0028, 0029, 0030, 0031, 0032, 0033, 0034, 0035, 0289, 0290, 0291, 0292, 0293, 0294, 0295, 0296, 0297, 0298, 0299, 0300, 0301, 0302, 0303, 0304, 0305, 0306, 0307, 0308, 0309, 0310, 0311, 0312, 0313, 0314, 0315, 0316, 0317, 0318, 0319, 0320, 0321, 0322, 0323, 0324, 0325, 0326, 0327, 0328, 0329, 0330, 0331, 0332, 0333, 0334, 0335, 0336, 0337, 0338, 0339	SP0006, SP0007, SP0008, SP0009
美洲	iQ EV	KPJ	2013	PM1网关	√	√	√	√		SP0007
美洲	iQ EV	KPJ	2013	驾驶员门车窗控制	√	√	√		0036	SP0013
美洲	iQ EV	KPJ	2013	前乘员门车窗控制	√	√	√		0036	SP0013
美洲	iQ EV	KPJ	2013	主开关	√	√	√			

美洲	iQ EV	KPJ	2013	组合仪表	√	√	√	√	0121, 0122, 0123, 0124, 0125, 0126, 0127, 0128, 0129, 0130, 0131, 0132, 0133, 0134, 0135, 0136, 0137, 0138, 0139, 0140, 0141, 0142, 0143, 0144, 0145, 0146, 0147, 0148, 0149, 0150, 0151, 0152, 0153, 0154, 0155, 0156, 0157, 0158, 0159, 0160, 0161, 0162, 0163, 0164, 0165, 0166, 0167, 0168, 0169, 0170, 0171, 0172, 0173, 0174, 0175, 0176, 0177, 0178, 0179, 0180, 0181, 0182, 0183, 0184, 0185, 0186, 0187, 0188, 0189, 0190, 0191, 0192, 0193, 0194, 0195, 0196, 0197, 0198, 0199, 0200, 0201, 0202, 0203, 0204, 0205, 0206, 0207, 0208, 0209, 0210, 0211, 0212, 0213, 0214, 0215, 0216, 0217, 0218, 0219, 0220, 0221, 0222,	SP0099
美洲	iQ EV	KPJ	2013	智能钥匙	√	√	√	√	0027, 0028, 0030, 0033, 0034, 0035, 0037, 0038, 0039, 0040, 0041, 0042, 0043, 0044, 0045, 0046, 0047, 0048, 0049, 0050, 0051, 0052, 0053, 0054, 0055, 0056, 0057, 0058, 0059, 0060	SP0036, SP0037, SP0038, SP0039, SP0040, SP0080, SP0098
美洲	iQ EV	KPJ	2013	电源控制	√	√	√	√	0018, 0019, 0020, 0021, 0022, 0023, 0024	SP0035
美洲	iQ EV	KPJ	2013	座椅乘员检测	√	√	√			SP0075, SP0082, SP0083, SP0100
美洲	iQ EV	KPJ	2013	导航系统	√	√	√	√		SP0089, SP0090, SP0091, SP0092, SP0093, SP0094, SP0095, SP0096, SP0097
美洲	iQ EV	KPJ	2013	车载通信服务系统	√	√	√	√		SP0088

美洲	iQ EV	KPJ	2013	远程 发动 机起 动	√	√	√	√		
美洲	TC	AGT	2011 - 2016	发动 机	√	√	√	√	0015, 0016, 0017, 04 36, 0437, 0438, 0439 , 0440, 0441, 0442, 0 443, 0444, 0451, 045 2, 0453, 0454, 0455, 0456, 0457, 0458, 04 59, 0460, 0461, 0462 , 0463, 0464, 0465, 0 466, 0467, 0468, 046 9, 0470, 0471, 0472, 0473, 0474, 0475, 04 76, 0477, 0478, 0479 , 0480, 0481, 0482, 0 483, 0484, 0485, 048 6, 0487, 0488, 0489, 0490, 0491, 0492, 04 93, 0494, 0495, 0496 , 0497, 0498, 0499, 0 500, 0501, 0502, 050 3, 0504, 0505, 0506, 0507, 0508, 0509, 05 10, 0511, 0513, 0514 , 0515, 0516, 0517, 0 518, 0519, 0520, 052 1, 0522, 0523, 0524, 0525, 0526, 0527, 05 28, 0529, 0530, 0531 , 0532, 0533, 0534, 0 535, 0536, 0537, 053 8, 0539, 0540, 0541, SP0028, SP0029, S P0043, SP0044, SP 0058, SP0059, SP0 060, SP0061, SP00 77, SP0078, SP010 2, SP0104	

美洲	TC	AGT	2011 - 2016	自动 变速 箱系 统	√	√	√	√	0015, 0016, 0017, 04 36, 0437, 0438, 0439 , 0440, 0441, 0442, 0 443, 0444, 0451, 045 2, 0455, 0456, 0457, 0458, 0459, 0460, 04 61, 0462, 0463, 0464 , 0465, 0466, 0468, 0 469, 0470, 0471, 047 2, 0473, 0474, 0475, 0476, 0477, 0478, 04 79, 0480, 0481, 0482 , 0483, 0484, 0485, 0 486, 0487, 0488, 048 9, 0490, 0491, 0492, 0493, 0494, 0495, 04 96, 0504, 0514, 0516 , 0517, 0518, 0519, 0 520, 0521, 0522, 052 3, 0524, 0525, 0526, 0527, 0528, 0529, 05 30, 0531, 0532, 0533 , 0534, 0535, 0536, 0 537, 0538, 0539, 054 0, 0541, 0542, 0543, 0544, 0545, 0546, 05 47, 0548, 0549, 0550 , 0551, 0552, 0553, 0 554, 0555, 0556, 055 7, 0558, 0559, 0560,	SP0013, SP0028, S P0044, SP0078, SP 0102
美洲	TC	AGT	2011 - 2016	巡航 控制	√	√	√	√		



美洲	TC	AGT	2011 - 2016	制动防抱死/稳定防滑控制	✓	✓	✓	✓	0003, 0341, 0342, 0343, 0344, 0345, 0346, 0347, 0348, 0349, 0350, 0351, 0352, 0353, 0354, 0355, 0356, 0357, 0358, 0359, 0360, 0361, 0362, 0363, 0364, 0365, 0366, 0367, 0368, 0369, 0370, 0371, 0372, 0373, 0374, 0375, 0376, 0377, 0378, 0379, 0380, 0381, 0382, 0383, 0384, 0385, 0386, 0387, 0388, 0389, 0391, 0392, 0399, 0400, 0401, 0402, 0403, 0404, 0405, 0406, 0407, 0408, 0409, 0411, 0412, 0413, 0414, 0415, 0416, 0417, 0418, 0419, 0420, 0421, 0422, 0423, 0424, 0425, 0426, 0427, 0428, 0429, 0430, 0431, 0432, 0433, 0434, 0435, 0755, 0756, 0757, 0758, 0759, 0760, 0761, 0762, 0763	SP0001, SP0010, SP0011, SP0012, SP0013, SP0014, SP0081, SP0103
美洲	TC	AGT	2011 - 2016	胎压监测	✓	✓	✓			SP0001, SP0084
美洲	TC	AGT	2011 - 2016	电子动力方向机	✓	✓	✓	✓		SP0001, SP0002, SP0069
美洲	TC	AGT	2011 - 2016	空调	✓	✓	✓	✓	0061, 0062, 0063, 0064, 0065, 0066, 0067, 0068, 0069, 0070, 0071, 0072, 0073, 0074, 0075, 0076, 0077, 0078, 0079, 0080, 0081, 0082, 0083, 0084, 0085, 0086, 0087, 0088, 0089, 0090, 0091, 0092, 0093, 0094, 0095, 0096, 0097, 0098, 0099, 0100, 0101, 0102, 0103, 0104, 0105, 0106, 0107, 0108, 0109, 0110, 0111, 0112, 0113, 0114, 0115, 0116, 0117, 0118, 0119, 0120	SP0004, SP0005

美洲	TC	AGT	2011 - 2016	安全 气囊	√	√	√	√		SP0001
美洲	TC	AGT	2011 - 2016	主车 身	√	√	√	√	0019, 0020, 0028, 0029, 0030, 0031, 0032, 0033, 0034, 0035, 0289, 0290, 0291, 0292, 0293, 0294, 0295, 0296, 0297, 0298, 0299, 0300, 0301, 0302, 0303, 0304, 0305, 0306, 0307, 0308, 0309, 0310, 0311, 0312, 0313, 0314, 0315, 0316, 0317, 0318, 0319, 0320, 0321, 0322, 0323, 0324, 0325, 0326, 0327, 0328, 0329, 0330, 0331, 0332, 0333, 0334, 0335, 0336, 0337, 0338, 0339	SP0006, SP0007, SP0008, SP0009
美洲	TC	AGT	2011 - 2016	滑动 天窗	√	√	√		0752	

美洲	TC	AGT	2011 - 2016	组合 仪表	√	√	√	√	0121, 0122, 0123, 0124, 0125, 0126, 0127, 0128, 0129, 0130, 0131, 0132, 0133, 0134, 0135, 0136, 0137, 0138, 0139, 0140, 0141, 0142, 0143, 0144, 0145, 0146, 0147, 0148, 0149, 0150, 0151, 0152, 0153, 0154, 0155, 0156, 0157, 0158, 0159, 0160, 0161, 0162, 0163, 0164, 0165, 0166, 0167, 0168, 0169, 0170, 0171, 0172, 0173, 0174, 0175, 0176, 0177, 0178, 0179, 0180, 0181, 0182, 0183, 0184, 0185, 0186, 0187, 0188, 0189, 0190, 0191, 0192, 0193, 0194, 0195, 0196, 0197, 0198, 0199, 0200, 0201, 0202, 0203, 0204, 0205, 0206, 0207, 0208, 0209, 0210, 0211, 0212, 0213, 0214, 0215, 0216, 0217, 0218, 0219, 0220, 0221, 0222,	
美洲	TC	AGT	2011 - 2016	智能 钥匙	√	√	√	√	0027, 0028, 0030, 0033, 0034, 0035, 0037, 0038, 0039, 0040, 0041, 0042, 0043, 0044, 0045, 0046, 0047, 0048, 0049, 0050, 0051, 0052, 0053, 0054, 0055, 0056, 0057, 0058, 0059, 0060	SP0038, SP0039, SP0040, SP0080
美洲	TC	AGT	2011 - 2016	电源 控制	√	√	√	√	0018, 0019, 0020, 0021, 0022, 0023, 0024	SP0035
美洲	TC	AGT	2011 - 2016	座椅 乘员 检测	√	√	√			SP0075, SP0082, SP0083
美洲	TC	AGT	2011 - 2016	远程 发动 机起 动	√	√	√	√		SP0079
美洲	TC	AGT	2011 - 2016	启动 机起 动控 制	√	√	√	√	0015, 0016	

美洲	TC	AGT	2011 - 2016	停机 系统 状态 由认 证 ECU 或智 能钥 匙 ECU 确定	√	√	√		0034, 0618, 0619, 0620, 0621, 0622, 0623, 0624	SP0033, SP0034
美洲	TC	AGT	2011 - 2016	防盗 系统	√	√	√		0025, 0026, 0027, 0028, 0029, 0030, 0031, 0032, 0033, 0034, 0035	
美洲	TC	AGT	2011 - 2016	驾驶 员门 车窗 控制	√	√	√		0036	SP0013
美洲	TC	AGT	2011 - 2016	智能 钥匙	√	√	√	√	0027, 0028, 0030, 0033, 0034, 0035, 0037, 0038, 0039, 0040, 0041, 0042, 0043, 0044, 0045, 0046, 0047, 0048, 0049, 0050, 0051, 0052, 0053, 0054, 0055, 0056, 0057, 0058, 0059, 0060	SP0039, SP0101

美洲	TC	AGT	2011 - 2016	发动机和自动变速箱系统	√	√	√	√	0015, 0016, 0017, 0436, 0437, 0438, 0439, 0440, 0441, 0442, 0443, 0444, 0451, 0452, 0453, 0454, 0455, 0456, 0457, 0458, 0459, 0460, 0461, 0462, 0463, 0464, 0465, 0466, 0467, 0468, 0469, 0470, 0471, 0472, 0473, 0474, 0475, 0476, 0477, 0478, 0479, 0480, 0481, 0482, 0483, 0484, 0485, 0486, 0487, 0488, 0489, 0490, 0491, 0492, 0493, 0494, 0495, 0496, 0497, 0498, 0499, 0500, 0501, 0502, 0503, 0504, 0505, 0506, 0507, 0508, 0509, 0510, 0511, 0513, 0514, 0515, 0516, 0517, 0518, 0519, 0520, 0521, 0522, 0523, 0524, 0525, 0526, 0527, 0528, 0529, 0530, 0531, 0532, 0533, 0534, 0535, 0536, 0537, 0538, 0539, 0540, 0541,	SP0013, SP0028, SP0029, SP0043, SP0044, SP0058, SP0059, SP0060, SP0061, SP0077, SP0078, SP0102
----	----	-----	-------------------	-------------	---	---	---	---	---	--

美洲	TC	ANT	2005 - 2010	发动机和自动变速箱系统	√	√	√	√	0015, 0016, 0017, 0436, 0437, 0438, 0439, 0440, 0441, 0442, 0443, 0444, 0451, 0452, 0453, 0454, 0455, 0456, 0457, 0458, 0459, 0460, 0461, 0462, 0463, 0464, 0465, 0466, 0467, 0468, 0469, 0470, 0471, 0472, 0473, 0474, 0475, 0476, 0477, 0478, 0479, 0480, 0481, 0482, 0483, 0484, 0485, 0486, 0487, 0488, 0489, 0490, 0491, 0492, 0493, 0494, 0495, 0496, 0497, 0498, 0499, 0500, 0501, 0502, 0503, 0504, 0505, 0506, 0507, 0508, 0509, 0510, 0511, 0513, 0514, 0515, 0516, 0517, 0518, 0519, 0520, 0521, 0522, 0523, 0524, 0525, 0526, 0527, 0528, 0529, 0530, 0531, 0532, 0533, 0534, 0535, 0536, 0537, 0538, 0539, 0540, 0541,	SP0013, SP0028, SP0029, SP0044, SP0061, SP0078
美洲	TC	ANT	2005 - 2010	巡航控制	√	√	√	√		

美洲	TC	ANT	2005 – 2010	制动 防抱 死/ 稳定 防滑 控制	√	√	√	√	0341, 0342, 0343, 0344, 0346, 0355, 0363, 0364, 0369, 0370, 0371, 0372, 0391, 0404, 0405, 0414, 0415, 0416, 0417, 0418, 0419, 0420, 0421, 0422, 0423, 0424, 0427, 0428, 0429, 0625, 0626, 0627, 0628, 0629, 0631, 0644, 0646, 0647, 0649, 0650, 0652, 0653, 0654, 0665, 0666, 0669, 0670, 0671, 0672, 0673, 0755, 0764, 0765, 0766, 0767, 0768, 0769, 0770, 0771, 0772, 0773, 0774, 0775, 0776, 0777, 0778, 0779, 0780, 0781, 0782, 0783, 0784, 0785, 0786, 0787, 0788, 0789, 0790, 0791	SP0001, SP0011, SP0013, SP0014
美洲	TC	ANT	2005 – 2010	胎压 监测	√	√	√			SP0001, SP0084
美洲	TC	ANT	2005 – 2010	停机 系统 状态 由认 证 ECU 或智 能钥 匙 ECU 确定	√	√	√		0034, 0618, 0619, 0620, 0621, 0622, 0623, 0624	SP0033, SP0034
美洲	TC	ANT	2005 – 2010	安全 气囊	√	√	√			SP0001
美洲	TC	ANT	2005 – 2010	座椅 乘员 检测	√	√	√			SP0075, SP0082, SP0083
美洲	TC	ANT	2005 – 2010	远程 发动 机起 动	√	√	√	√		SP0079

美洲	xA	NCP	2004 – 2006	发动机和 自动变速 箱系统	√	√	√	√	0015, 0016, 0017, 04 36, 0437, 0438, 0439 , 0440, 0441, 0442, 0 443, 0444, 0451, 045 2, 0453, 0454, 0455, 0456, 0457, 0458, 04 59, 0460, 0461, 0462 , 0463, 0464, 0465, 0 466, 0467, 0468, 046 9, 0470, 0471, 0472, 0473, 0474, 0475, 04 76, 0477, 0478, 0479 , 0480, 0481, 0482, 0 483, 0484, 0485, 048 6, 0487, 0488, 0489, 0490, 0491, 0492, 04 93, 0494, 0495, 0496 , 0497, 0498, 0499, 0 500, 0501, 0502, 050 3, 0504, 0505, 0506, 0507, 0508, 0509, 05 10, 0511, 0513, 0514 , 0515, 0516, 0517, 0 518, 0519, 0520, 052 1, 0522, 0523, 0524, 0525, 0526, 0527, 05 28, 0529, 0530, 0531 , 0532, 0533, 0534, 0 535, 0536, 0537, 053 8, 0539, 0540, 0541,	SP0013, SP0028, S P0029, SP0044, SP 0061, SP0078
----	----	-----	-------------------	---------------------	---	---	---	---	--	--



美洲	xA	NCP	2004 – 2006	制动 防抱 死/ 稳定 防滑 控制	√	√	√	√	0341, 0342, 0343, 0344, 0346, 0355, 0363, 0364, 0369, 0370, 0371, 0372, 0391, 0404, 0405, 0414, 0415, 0416, 0417, 0418, 0419, 0420, 0421, 0422, 0423, 0424, 0427, 0428, 0429, 0625, 0626, 0627, 0628, 0629, 0631, 0644, 0646, 0647, 0649, 0650, 0652, 0653, 0654, 0665, 0666, 0669, 0670, 0671, 0672, 0673, 0755, 0764, 0765, 0766, 0767, 0768, 0769, 0770, 0771, 0772, 0773, 0774, 0775, 0776, 0777, 0778, 0779, 0780, 0781, 0782, 0783, 0784, 0785, 0786, 0787, 0788, 0789, 0790, 0791	SP0001, SP0011, SP0013, SP0014
美洲	xA	NCP	2004 – 2006	空调	√	√	√	√	0061, 0062, 0063, 0064, 0065, 0066, 0067, 0068, 0069, 0070, 0071, 0072, 0073, 0074, 0075, 0076, 0077, 0078, 0079, 0080, 0081, 0082, 0083, 0084, 0085, 0086, 0087, 0088, 0089, 0090, 0091, 0092, 0093, 0094, 0095, 0096, 0097, 0098, 0099, 0100, 0101, 0102, 0103, 0104, 0105, 0106, 0107, 0108, 0109, 0110, 0111, 0112, 0113, 0114, 0115, 0116, 0117, 0118, 0119, 0120	SP0004, SP0005
美洲	xA	NCP	2004 – 2006	安全气囊	√	√	√			SP0001, SP0044
美洲	xA	NCP	2004 – 2006	座椅 乘员 检测	√	√	√			SP0075, SP0082, SP0083

美洲	xB	AZE	2008 - 2015	发动机和自动变速箱系统	√	√	√	√	0015, 0016, 0017, 0436, 0437, 0438, 0439, 0440, 0441, 0442, 0443, 0444, 0451, 0452, 0453, 0454, 0455, 0456, 0457, 0458, 0459, 0460, 0461, 0462, 0463, 0464, 0465, 0466, 0467, 0468, 0469, 0470, 0471, 0472, 0473, 0474, 0475, 0476, 0477, 0478, 0479, 0480, 0481, 0482, 0483, 0484, 0485, 0486, 0487, 0488, 0489, 0490, 0491, 0492, 0493, 0494, 0495, 0496, 0497, 0498, 0499, 0500, 0501, 0502, 0503, 0504, 0505, 0506, 0507, 0508, 0509, 0510, 0511, 0513, 0514, 0515, 0516, 0517, 0518, 0519, 0520, 0521, 0522, 0523, 0524, 0525, 0526, 0527, 0528, 0529, 0530, 0531, 0532, 0533, 0534, 0535, 0536, 0537, 0538, 0539, 0540, 0541,	SP0013, SP0028, SP0029, SP0043, SP0044, SP0058, SP0059, SP0060, SP0061, SP0077, SP0078, SP0102
美洲	xB	AZE	2008 - 2015	巡航控制	√	√	√	√		

美洲	xB	AZE	2008 - 2015	制动防抱死/稳定防滑控制	✓	✓	✓	✓	0003, 0341, 0342, 0343, 0344, 0345, 0346, 0347, 0348, 0349, 0350, 0351, 0352, 0353, 0354, 0355, 0356, 0357, 0358, 0359, 0360, 0361, 0362, 0363, 0364, 0365, 0366, 0367, 0368, 0369, 0370, 0371, 0372, 0373, 0374, 0375, 0376, 0377, 0378, 0379, 0380, 0381, 0382, 0383, 0384, 0385, 0386, 0387, 0388, 0389, 0391, 0392, 0399, 0400, 0401, 0402, 0403, 0404, 0405, 0406, 0407, 0408, 0409, 0411, 0412, 0413, 0414, 0415, 0416, 0417, 0418, 0419, 0420, 0421, 0422, 0423, 0424, 0425, 0426, 0427, 0428, 0429, 0430, 0431, 0432, 0433, 0434, 0435, 0755, 0756, 0757, 0758, 0759, 0760, 0761, 0762, 0763	SP0001, SP0010, SP0011, SP0012, SP0013, SP0014, SP0081, SP0103
美洲	xB	AZE	2008 - 2015	胎压监测	✓	✓	✓			SP0001, SP0084
美洲	xB	AZE	2008 - 2015	电子动力方向机	✓	✓	✓	✓		SP0001, SP0002, SP0069
美洲	xB	AZE	2008 - 2015	空调	✓	✓	✓	✓	0061, 0062, 0063, 0064, 0065, 0066, 0067, 0068, 0069, 0070, 0071, 0072, 0073, 0074, 0075, 0076, 0077, 0078, 0079, 0080, 0081, 0082, 0083, 0084, 0085, 0086, 0087, 0088, 0089, 0090, 0091, 0092, 0093, 0094, 0095, 0096, 0097, 0098, 0099, 0100, 0101, 0102, 0103, 0104, 0105, 0106, 0107, 0108, 0109, 0110, 0111, 0112, 0113, 0114, 0115, 0116, 0117, 0118, 0119, 0120	SP0004, SP0005

美洲	xB	AZE	2008 – 2015	防盗 系统	√	√	√		0025, 0026, 0027, 00 28, 0029, 0030, 0031 , 0032, 0033, 0034, 0 035	
美洲	xB	AZE	2008 – 2015	安全 气囊	√	√	√	√		SP0001
美洲	xB	AZE	2008 – 2015	主车 身	√	√	√	√	0019, 0020, 0028, 00 29, 0030, 0031, 0032 , 0033, 0034, 0035, 0 289, 0290, 0291, 029 2, 0293, 0294, 0295, 0296, 0297, 0298, 02 99, 0300, 0301, 0302 , 0303, 0304, 0305, 0 306, 0307, 0308, 030 9, 0310, 0311, 0312, 0313, 0314, 0315, 03 16, 0317, 0318, 0319 , 0320, 0321, 0322, 0 323, 0324, 0325, 032 6, 0327, 0328, 0329, 0330, 0331, 0332, 03 33, 0334, 0335, 0336 , 0337, 0338, 0339	SP0006, SP0007, S P0008, SP0009
美洲	xB	AZE	2008 – 2015	附件 控制 网关	√	√	√	√		SP0007

美洲	xB	AZE	2008 – 2015	组合 仪表	√	√	√	√	0121, 0122, 0123, 0124, 0125, 0126, 0127, 0128, 0129, 0130, 0131, 0132, 0133, 0134, 0135, 0136, 0137, 0138, 0139, 0140, 0141, 0142, 0143, 0144, 0145, 0146, 0147, 0148, 0149, 0150, 0151, 0152, 0153, 0154, 0155, 0156, 0157, 0158, 0159, 0160, 0161, 0162, 0163, 0164, 0165, 0166, 0167, 0168, 0169, 0170, 0171, 0172, 0173, 0174, 0175, 0176, 0177, 0178, 0179, 0180, 0181, 0182, 0183, 0184, 0185, 0186, 0187, 0188, 0189, 0190, 0191, 0192, 0193, 0194, 0195, 0196, 0197, 0198, 0199, 0200, 0201, 0202, 0203, 0204, 0205, 0206, 0207, 0208, 0209, 0210, 0211, 0212, 0213, 0214, 0215, 0216, 0217, 0218, 0219, 0220, 0221, 0222,	
美洲	xB	AZE	2008 – 2015	座椅 乘员 检测	√	√	√			SP0075, SP0082, SP0083
美洲	xB	AZE	2008 – 2015	停机 系统 状态 由认 证 ECU 或智 能钥 匙 ECU 确定	√	√	√		0034, 0618, 0619, 0620, 0621, 0622, 0623, 0624	SP0033, SP0034
美洲	xB	AZE	2008 – 2015	滑动 天窗	√	√	√		0752	

美洲	xB	NCP	2004 - 2006	发动机和 自动变 速箱系 统	√	√	√	√	0015, 0016, 0017, 04 36, 0437, 0438, 0439 , 0440, 0441, 0442, 0 443, 0444, 0451, 045 2, 0453, 0454, 0455, 0456, 0457, 0458, 04 59, 0460, 0461, 0462 , 0463, 0464, 0465, 0 466, 0467, 0468, 046 9, 0470, 0471, 0472, 0473, 0474, 0475, 04 76, 0477, 0478, 0479 , 0480, 0481, 0482, 0 483, 0484, 0485, 048 6, 0487, 0488, 0489, 0490, 0491, 0492, 04 93, 0494, 0495, 0496 , 0497, 0498, 0499, 0 500, 0501, 0502, 050 3, 0504, 0505, 0506, 0507, 0508, 0509, 05 10, 0511, 0513, 0514 , 0515, 0516, 0517, 0 518, 0519, 0520, 052 1, 0522, 0523, 0524, 0525, 0526, 0527, 05 28, 0529, 0530, 0531 , 0532, 0533, 0534, 0 535, 0536, 0537, 053 8, 0539, 0540, 0541,	SP0013, SP0028, S P0029, SP0044, SP 0061, SP0078
----	----	-----	-------------------	-------------------------	---	---	---	---	--	--

美洲	xB	NCP	2004 – 2006	制动 防抱 死/ 稳定 防滑 控制	√	√	√	√	0341, 0342, 0343, 0344, 0346, 0355, 0363, 0364, 0369, 0370, 0371, 0372, 0391, 0404, 0405, 0414, 0415, 0416, 0417, 0418, 0419, 0420, 0421, 0422, 0423, 0424, 0427, 0428, 0429, 0625, 0626, 0627, 0628, 0629, 0631, 0644, 0646, 0647, 0649, 0650, 0652, 0653, 0654, 0665, 0666, 0669, 0670, 0671, 0672, 0673, 0755, 0764, 0765, 0766, 0767, 0768, 0769, 0770, 0771, 0772, 0773, 0774, 0775, 0776, 0777, 0778, 0779, 0780, 0781, 0782, 0783, 0784, 0785, 0786, 0787, 0788, 0789, 0790, 0791	SP0001, SP0011, SP0013, SP0014
美洲	xB	NCP	2004 – 2006	空调	√	√	√	√	0061, 0062, 0063, 0064, 0065, 0066, 0067, 0068, 0069, 0070, 0071, 0072, 0073, 0074, 0075, 0076, 0077, 0078, 0079, 0080, 0081, 0082, 0083, 0084, 0085, 0086, 0087, 0088, 0089, 0090, 0091, 0092, 0093, 0094, 0095, 0096, 0097, 0098, 0099, 0100, 0101, 0102, 0103, 0104, 0105, 0106, 0107, 0108, 0109, 0110, 0111, 0112, 0113, 0114, 0115, 0116, 0117, 0118, 0119, 0120	SP0004, SP0005
美洲	xB	NCP	2004 – 2006	安全气囊	√	√	√			SP0001, SP0044
美洲	xB	NCP	2004 – 2006	座椅 乘员 检测	√	√	√			SP0075, SP0082, SP0083

美洲	xD	ZSP	2009 – 2014	发动机和自动变速箱系统	√	√	√	√	0015, 0016, 0017, 0436, 0437, 0438, 0439, 0440, 0441, 0442, 0443, 0444, 0451, 0452, 0453, 0454, 0455, 0456, 0457, 0458, 0459, 0460, 0461, 0462, 0463, 0464, 0465, 0466, 0467, 0468, 0469, 0470, 0471, 0472, 0473, 0474, 0475, 0476, 0477, 0478, 0479, 0480, 0481, 0482, 0483, 0484, 0485, 0486, 0487, 0488, 0489, 0490, 0491, 0492, 0493, 0494, 0495, 0496, 0497, 0498, 0499, 0500, 0501, 0502, 0503, 0504, 0505, 0506, 0507, 0508, 0509, 0510, 0511, 0513, 0514, 0515, 0516, 0517, 0518, 0519, 0520, 0521, 0522, 0523, 0524, 0525, 0526, 0527, 0528, 0529, 0530, 0531, 0532, 0533, 0534, 0535, 0536, 0537, 0538, 0539, 0540, 0541,	SP0013, SP0028, SP0029, SP0043, SP0044, SP0061, SP0077, SP0078
美洲	xD	ZSP	2009 – 2014	巡航控制	√	√	√	√		



美洲	xD	ZSP	2009 - 2014	制动防抱死/稳定防滑控制	√	√	√	√	0003, 0341, 0342, 0343, 0344, 0345, 0346, 0347, 0348, 0349, 0350, 0351, 0352, 0353, 0354, 0355, 0356, 0357, 0358, 0359, 0360, 0361, 0362, 0363, 0364, 0365, 0366, 0367, 0368, 0369, 0370, 0371, 0372, 0373, 0374, 0375, 0376, 0377, 0378, 0379, 0380, 0381, 0382, 0383, 0384, 0385, 0386, 0387, 0388, 0389, 0391, 0392, 0399, 0400, 0401, 0402, 0403, 0404, 0405, 0406, 0407, 0408, 0409, 0411, 0412, 0413, 0414, 0415, 0416, 0417, 0418, 0419, 0420, 0421, 0422, 0423, 0424, 0425, 0426, 0427, 0428, 0429, 0430, 0431, 0432, 0433, 0434, 0435, 0755, 0756, 0757, 0758, 0759, 0760, 0761, 0762, 0763	SP0001, SP0010, SP0011, SP0012, SP0013, SP0014, SP0081
美洲	xD	ZSP	2009 - 2014	胎压监测	√	√	√			SP0001, SP0084
美洲	xD	ZSP	2009 - 2014	电子动力方向机	√	√	√	√		SP0001, SP0002, SP0069
美洲	xD	ZSP	2009 - 2014	空调	√	√	√	√	0061, 0062, 0063, 0064, 0065, 0066, 0067, 0068, 0069, 0070, 0071, 0072, 0073, 0074, 0075, 0076, 0077, 0078, 0079, 0080, 0081, 0082, 0083, 0084, 0085, 0086, 0087, 0088, 0089, 0090, 0091, 0092, 0093, 0094, 0095, 0096, 0097, 0098, 0099, 0100, 0101, 0102, 0103, 0104, 0105, 0106, 0107, 0108, 0109, 0110, 0111, 0112, 0113, 0114, 0115, 0116, 0117, 0118, 0119, 0120	SP0004, SP0005

美洲	xD	ZSP	2009 – 2014	防盗 系统	√	√	√		0025, 0026, 0027, 00 28, 0029, 0030, 0031 , 0032, 0033, 0034, 0 035	
美洲	xD	ZSP	2009 – 2014	安全 气囊	√	√	√	√		SP0001
美洲	xD	ZSP	2009 – 2014	主车 身	√	√	√	√	0019, 0020, 0028, 00 29, 0030, 0031, 0032 , 0033, 0034, 0035, 0 289, 0290, 0291, 029 2, 0293, 0294, 0295, 0296, 0297, 0298, 02 99, 0300, 0301, 0302 , 0303, 0304, 0305, 0 306, 0307, 0308, 030 9, 0310, 0311, 0312, 0313, 0314, 0315, 03 16, 0317, 0318, 0319 , 0320, 0321, 0322, 0 323, 0324, 0325, 032 6, 0327, 0328, 0329, 0330, 0331, 0332, 03 33, 0334, 0335, 0336 , 0337, 0338, 0339	SP0006, SP0007, S P0008, SP0009
美洲	xD	ZSP	2009 – 2014	附件 控制 网关	√	√	√	√		SP0007

美洲	xD	ZSP	2009 – 2014	组合 仪表	√	√	√	√	0121, 0122, 0123, 0124, 0125, 0126, 0127, 0128, 0129, 0130, 0131, 0132, 0133, 0134, 0135, 0136, 0137, 0138, 0139, 0140, 0141, 0142, 0143, 0144, 0145, 0146, 0147, 0148, 0149, 0150, 0151, 0152, 0153, 0154, 0155, 0156, 0157, 0158, 0159, 0160, 0161, 0162, 0163, 0164, 0165, 0166, 0167, 0168, 0169, 0170, 0171, 0172, 0173, 0174, 0175, 0176, 0177, 0178, 0179, 0180, 0181, 0182, 0183, 0184, 0185, 0186, 0187, 0188, 0189, 0190, 0191, 0192, 0193, 0194, 0195, 0196, 0197, 0198, 0199, 0200, 0201, 0202, 0203, 0204, 0205, 0206, 0207, 0208, 0209, 0210, 0211, 0212, 0213, 0214, 0215, 0216, 0217, 0218, 0219, 0220, 0221, 0222,	
美洲	xD	ZSP	2009 – 2014	座椅 乘员 检测	√	√	√			SP0075, SP0082, SP0083
美洲	xD	ZSP	2009 – 2014	停机 系统 状态 由认 证 ECU 或智 能钥 匙 ECU 确定	√	√	√		0034, 0618, 0619, 0620, 0621, 0622, 0623, 0624	SP0033, SP0034

美洲	xD	ZST	2008	发动机和自动变速箱系统	√	√	√	√	0015, 0016, 0017, 0436, 0437, 0438, 0439, 0440, 0441, 0442, 0443, 0444, 0451, 0452, 0453, 0454, 0455, 0456, 0457, 0458, 0459, 0460, 0461, 0462, 0463, 0464, 0465, 0466, 0467, 0468, 0469, 0470, 0471, 0472, 0473, 0474, 0475, 0476, 0477, 0478, 0479, 0480, 0481, 0482, 0483, 0484, 0485, 0486, 0487, 0488, 0489, 0490, 0491, 0492, 0493, 0494, 0495, 0496, 0497, 0498, 0499, 0500, 0501, 0502, 0503, 0504, 0505, 0506, 0507, 0508, 0509, 0510, 0511, 0513, 0514, 0515, 0516, 0517, 0518, 0519, 0520, 0521, 0522, 0523, 0524, 0525, 0526, 0527, 0528, 0529, 0530, 0531, 0532, 0533, 0534, 0535, 0536, 0537, 0538, 0539, 0540, 0541,	SP0013, SP0028, SP0029, SP0044, SP0061, SP0078
美洲	xD	ZST	2008	巡航控制	√	√	√	√		

美洲	xD	ZST	2008	制动防抱死/稳定防滑控制	√	√	√	√	0003, 0341, 0342, 0343, 0344, 0345, 0346, 0347, 0348, 0349, 0350, 0351, 0352, 0353, 0354, 0355, 0356, 0357, 0358, 0359, 0360, 0361, 0362, 0363, 0364, 0365, 0366, 0367, 0368, 0369, 0370, 0371, 0372, 0373, 0374, 0375, 0376, 0377, 0378, 0379, 0380, 0381, 0382, 0383, 0384, 0385, 0386, 0387, 0388, 0389, 0391, 0392, 0399, 0400, 0401, 0402, 0403, 0404, 0405, 0406, 0407, 0408, 0409, 0411, 0412, 0413, 0414, 0415, 0416, 0417, 0418, 0419, 0420, 0421, 0422, 0423, 0424, 0425, 0426, 0427, 0428, 0429, 0430, 0431, 0432, 0433, 0434, 0435, 0755, 0756, 0757, 0758, 0759, 0760, 0761, 0762, 0763	SP0001, SP0010, SP0011, SP0012, SP0013, SP0014, SP0081
美洲	xD	ZST	2008	四轮驱动	√	√	√	√	0423, 0424, 0753, 0754	SP0013, SP0087
美洲	xD	ZST	2008	胎压监测	√	√	√			SP0001, SP0084
美洲	xD	ZST	2008	电子动力方向机	√	√	√	√		SP0001, SP0002, SP0069

美洲	xD	ZST	2008	空调	√	√	√	√	0061, 0062, 0063, 0064, 0065, 0066, 0067, 0068, 0069, 0070, 0071, 0072, 0073, 0074, 0075, 0076, 0077, 0078, 0079, 0080, 0081, 0082, 0083, 0084, 0085, 0086, 0087, 0088, 0089, 0090, 0091, 0092, 0093, 0094, 0095, 0096, 0097, 0098, 0099, 0100, 0101, 0102, 0103, 0104, 0105, 0106, 0107, 0108, 0109, 0110, 0111, 0112, 0113, 0114, 0115, 0116, 0117, 0118, 0119, 0120	SP0004, SP0005
美洲	xD	ZST	2008	防盗系统	√	√	√		0025, 0026, 0027, 0028, 0029, 0030, 0031, 0032, 0033, 0034, 0035	
美洲	xD	ZST	2008	安全气囊	√	√	√			SP0001
美洲	xD	ZST	2008	主车身	√	√	√	√	0019, 0020, 0028, 0029, 0030, 0031, 0032, 0033, 0034, 0035, 00289, 0290, 0291, 0292, 0293, 0294, 0295, 0296, 0297, 0298, 0299, 0300, 0301, 0302, 0303, 0304, 0305, 0306, 0307, 0308, 0309, 0310, 0311, 0312, 0313, 0314, 0315, 0316, 0317, 0318, 0319, 0320, 0321, 0322, 0323, 0324, 0325, 0326, 0327, 0328, 0329, 0330, 0331, 0332, 0333, 0334, 0335, 0336, 0337, 0338, 0339	SP0006, SP0007, SP0008, SP0009
美洲	xD	ZST	2008	附件控制网关	√	√	√	√		SP0007
美洲	xD	ZST	2008	驾驶员门车窗控制	√	√	√		0036	

美洲	xD	ZST	2008	组合 仪表	√	√	√	√	0121, 0122, 0123, 0124, 0125, 0126, 0127, 0128, 0129, 0130, 0131, 0132, 0133, 0134, 0135, 0136, 0137, 0138, 0139, 0140, 0141, 0142, 0143, 0144, 0145, 0146, 0147, 0148, 0149, 0150, 0151, 0152, 0153, 0154, 0155, 0156, 0157, 0158, 0159, 0160, 0161, 0162, 0163, 0164, 0165, 0166, 0167, 0168, 0169, 0170, 0171, 0172, 0173, 0174, 0175, 0176, 0177, 0178, 0179, 0180, 0181, 0182, 0183, 0184, 0185, 0186, 0187, 0188, 0189, 0190, 0191, 0192, 0193, 0194, 0195, 0196, 0197, 0198, 0199, 0200, 0201, 0202, 0203, 0204, 0205, 0206, 0207, 0208, 0209, 0210, 0211, 0212, 0213, 0214, 0215, 0216, 0217, 0218, 0219, 0220, 0221, 0222,	
美洲	xD	ZST	2008	座椅 乘员 检测	√	√	√			SP0075, SP0082, SP0083

# 动作测试列表

编号	动作测试名称	系统名称
0001	起动电动机的磁铁驱动开关	自启停系统
0002	小齿轮柱塞	自启停系统
0003	蜂鸣器	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统, 自启停系统, 制动防抱死/稳定防滑控制
0004	起动机工作状态	自启停系统
0005	许可条件(电池)	自启停系统
0006	许可条件(发动机)	自启停系统
0007	自动变速器油泵(高)	自启停系统
0008	自动变速器油泵(低)	自启停系统
0009	允许条件(空调)	自启停系统
0010	许可条件(防抱死制动系统)	自启停系统
0011	前提条件(控制)	自启停系统
0012	许可条件(环境温度)	自启停系统
0013	前提条件2(控制)	自启停系统
0014	启动条件(发动机罩控灯)	自启停系统
0015	激活点火开关ACC电源切断继电器	发动机和自动变速箱系统, 起动机起动控制, 发动机, 自动变速箱系统
0016	激活起动机继电器	发动机和自动变速箱系统, 起动机起动控制, 发动机, 自动变速箱系统
0017	控制交流发电机电压	发动机和自动变速箱系统, 充电控制, 发动机, 自动变速箱系统
0018	IGP点火开关ON位置电源信号	电源控制
0019	指示灯状况	主车身, 电源控制
0020	动力转向锁	主车身, 电源控制
0021	自适应巡航控制	电源控制
0022	启动开关	电源控制
0023	点火2	电源控制
0024	点火1	电源控制
0025	附件输出呼叫器	防盗系统
0026	附件输出蜂鸣器	防盗系统
0027	尾灯	智能进入和起动, 防盗系统, 智能钥匙, 智能钥匙
0028	入侵传感器电源	主车身, 智能进入和起动, 防盗系统, 智能钥匙, 智能钥匙
0029	入侵传感器2电源	主车身, 防盗系统
0030	防盗喇叭2	主车身, 智能进入和起动, 防盗系统, 智能钥匙, 智能钥匙
0031	行车喇叭	主车身, 防盗系统
0032	大灯继电器	主车身, 防盗系统
0033	防盗喇叭	主车身, 智能进入和起动, 防盗系统, 智能钥匙, 智能钥匙
0034	防盗指示灯	主车身, 智能进入和起动, 停机系统状态由认证ECU或智能钥匙ECU确定, 防盗系统, 智能钥匙, 智能钥匙
0035	倾角传感器电源	主车身, 智能进入和起动, 防盗系统, 智能钥匙, 智能钥匙
0036	电动车窗	驾驶员门车窗控制, 前乘员门车窗控制
0037	电源开关灯	智能进入和起动, 智能钥匙, 智能钥匙
0038	多通道开关	智能进入和起动, 智能钥匙, 智能钥匙
0039	背门侧触摸传感器	智能进入和起动, 智能钥匙, 智能钥匙
0040	无线蜂鸣器操作	智能进入和起动, 智能钥匙, 智能钥匙
0041	乘客座椅传感器电源	智能进入和起动, 智能钥匙, 智能钥匙



0042	驾驶员后排座椅传感器电源	智能进入和起动, 智能钥匙, 智能钥匙
0043	左后侧触摸传感器	智能进入和起动, 智能钥匙, 智能钥匙
0044	右后侧触摸传感器	智能进入和起动, 智能钥匙, 智能钥匙
0045	电源/发动机开关指示灯	智能进入和起动, 智能钥匙, 智能钥匙
0046	防盗指示灯	智能进入和起动, 智能钥匙, 智能钥匙
0047	乘客后排座椅传感器电源	智能进入和起动, 智能钥匙, 智能钥匙
0048	后门传感器电源	智能进入和起动, 智能钥匙, 智能钥匙
0049	左后智能钥匙振荡器	智能进入和起动, 智能钥匙, 智能钥匙
0050	右后智能钥匙振荡器	智能进入和起动, 智能钥匙, 智能钥匙
0051	副驾驶侧触摸传感器	智能进入和起动, 智能钥匙, 智能钥匙
0052	行李箱侧门锁接收器	智能进入和起动, 智能钥匙, 智能钥匙
0053	进入车门控制的门锁接收器	智能进入和起动, 智能钥匙, 智能钥匙
0054	后座室内钥匙振荡器	智能进入和起动, 智能钥匙, 智能钥匙
0055	行李箱内部振荡器	智能进入和起动, 智能钥匙, 智能钥匙
0056	行李箱外部振荡器	智能进入和起动, 智能钥匙, 智能钥匙
0057	驾驶员侧触摸传感器	智能进入和起动, 智能钥匙, 智能钥匙
0058	副驾驶侧智能钥匙振荡器	智能进入和起动, 智能钥匙, 智能钥匙
0059	控制台室内钥匙振荡器	智能进入和起动, 智能钥匙, 智能钥匙
0060	驾驶员侧智能钥匙振荡器	智能进入和起动, 智能钥匙, 智能钥匙
0061	除冰器继电器(前)	空调
0062	后视镜加热器继电器	空调
0063	后窗玻璃除雾继电器	空调
0064	空滤器模式	空调
0065	辅助风扇	空调
0066	电动风扇	空调
0067	水泵	空调
0068	加热器激活级别	空调
0069	HWD继电器	空调
0070	电动水加热器	空调
0071	电池电磁阀	空调
0072	蒸发器电磁阀	空调
0073	电磁阀操作	空调
0074	前乘员侧出风模式切换风门伺服电机目标脉冲	空调
0075	离子发生器	空调
0076	空气净化器(离子)	空调
0077	空气净化器(净化)	空调
0078	压缩机目标转速	空调
0079	乘客侧后排气口伺服脉冲	空调
0080	乘客侧冷气旁通脉冲	空调
0081	发射脉冲(后)	空调
0082	扩散脉冲(后)	空调
0083	驾驶员侧后排气口伺服脉冲	空调
0084	乘客侧前后排气口伺服脉冲	空调
0085	驾驶员侧前后排气口伺服脉冲	空调
0086	后排空气混合伺服目标脉冲	空调
0087	电池下部冷却伺服电机目标脉	空调
0088	排气口标定伺服脉冲(驾驶员)	空调
0089	乘客后部空气混合伺服脉冲	空调
0090	后鼓风机电机	空调
0091	前乘员侧空气混合风门伺服电机目标脉冲	空调
0092	热交换阀截止阀	空调

0093	驾驶员侧空气混合风门伺服电机目标脉冲	空调
0094	加热三向阀	空调
0095	高压电磁阀	空调
0096	低压电磁阀	空调
0097	除湿电磁阀	空调
0098	加热器错误	空调
0099	电热器2	空调
0100	电热器3	空调
0101	后空调电磁阀	空调
0102	氧气驱动	空调
0103	电磁离合器继电器	空调
0104	电热器1	空调
0105	空气混合伺服目标脉冲(驾驶员侧)	空调
0106	驾驶员侧前后空气混合伺服脉	空调
0107	M/H支管冷风伺服脉冲	空调
0108	乘客脚部排气口伺服脉冲	空调
0109	M/H支管热风伺服脉冲	空调
0110	乘客面部排气口伺服脉冲	空调
0111	驾驶员面部排气伺服脉冲	空调
0112	驾驶员脚部排气口伺服脉冲	空调
0113	乘客侧冷气混合伺服脉冲	空调
0114	乘客侧热风口空气混合伺服脉	空调
0115	内外循环1号鼓风机风门电机目标脉冲	空调
0116	冷气旁通风门伺服电机目标脉	空调
0117	驾驶员侧热出风口空气混合伺服脉冲	空调
0118	冷气混合伺服脉冲(驾驶员侧)	空调
0119	驾驶员侧出风模式切换风门伺服电机目标脉冲	空调
0120	鼓风机电机	空调
0121	自动变速器指示灯操作2	组合仪表
0122	耗油表操作	组合仪表
0123	功率计操作	组合仪表
0124	自动变速器指示灯操作1	组合仪表
0125	电子驻车制动系统自动关闭指示灯	组合仪表
0126	燃油指示灯(压缩天然气)	组合仪表
0127	燃油表操作(压缩天然气)	组合仪表
0128	请到经销店保养检查提示	组合仪表
0129	超速关闭指示灯	组合仪表
0130	制动失效指示灯	组合仪表
0131	压缩天然气模式指示灯	组合仪表
0132	拖车牵引指示灯	组合仪表
0133	车辆停止指示灯	组合仪表
0134	主电池(HV)指示灯	组合仪表
0135	智能间隙声呐关闭指示灯	组合仪表
0136	就绪(EV)指示灯	组合仪表
0137	EV系统指示灯	组合仪表
0138	充电警告指示灯	组合仪表
0139	充电状态仪表	组合仪表
0140	ASL警告指示灯	组合仪表

0141	充电状态警告指示灯	组合仪表
0142	充电指示器	组合仪表
0143	功率受限指示灯	组合仪表
0144	右车道偏离警告控制指示灯	组合仪表
0145	右车道偏离警告指示灯	组合仪表
0146	盲点监控系统控制指示灯	组合仪表
0147	左侧车道偏离警告控制指示灯	组合仪表
0148	左侧车道偏离警告指示灯	组合仪表
0149	检查发动机指示灯	组合仪表
0150	车道偏离警告控制指示灯	组合仪表
0151	车道偏离警告指示灯	组合仪表
0152	保养指示灯	组合仪表
0153	HV/EV动力系统警告	组合仪表
0154	雷达巡航指示灯	组合仪表
0155	车辆接近警告关闭指示灯	组合仪表
0156	后内轮控制指示灯	组合仪表
0157	后内轮控制警告	组合仪表
0158	蠕行警告灯	组合仪表
0159	主动牵引力控制系统警告灯	组合仪表
0160	座椅安全带信息指示灯	组合仪表
0161	停止和启动开启指示灯	组合仪表
0162	停止和启动关闭指示灯	组合仪表
0163	盲点监测指示灯	组合仪表
0164	智能钥匙系统指示灯	组合仪表
0165	智能钥匙系统警告	组合仪表
0166	自动远光灯指示灯	组合仪表
0167	直观驻车辅助LCD指示灯	组合仪表
0168	经济模式指示灯	组合仪表
0169	锂电池充电指示	组合仪表
0170	尾灯取消指示灯	组合仪表
0171	钥匙指示灯	组合仪表
0172	正时皮带指示灯	组合仪表
0173	EV(纯电动)模式指示灯	组合仪表
0174	就绪(HV)指示灯	组合仪表
0175	主警告状态	组合仪表
0176	超速指示灯	组合仪表
0177	电动助力转向系统指示灯	组合仪表
0178	偏航	组合仪表
0179	雷达巡航就绪指示灯	组合仪表
0180	间隙声呐LCD指示灯	组合仪表
0181	高度高指示灯	组合仪表
0182	自动变速器油温	组合仪表
0183	ABS指示灯	组合仪表
0184	预碰撞指示灯	组合仪表
0185	胎压警告系统指示灯	组合仪表
0186	前雾灯指示灯	组合仪表
0187	燃油过滤器指示灯	组合仪表
0188	KDSS指示灯	组合仪表
0189	越野引导指示灯	组合仪表
0190	空气悬挂(高)指示灯	组合仪表
0191	空气悬架标准指示灯	组合仪表
0192	空气悬挂(低)指示灯	组合仪表
0193	空调自动指示器	组合仪表
0194	后座安全带	组合仪表

0195	行李模式指示灯	组合仪表
0196	尾灯关闭指示灯	组合仪表
0197	设置指示灯	组合仪表
0198	ASL指示器	组合仪表
0199	运动模式 (CVT运动模式) 指示	组合仪表
0200	指示经济模式	组合仪表
0201	A/T P指示器	组合仪表
0202	SIL指示灯 (向上)	组合仪表
0203	SIL指示灯 (向下)	组合仪表
0204	后部差速锁指示灯	组合仪表
0205	低速四驱指示灯	组合仪表
0206	驾驶模式指示器	组合仪表
0207	缓行指示灯	组合仪表
0208	车身稳定控制关闭指示灯	组合仪表
0209	SIL指示灯	组合仪表
0210	二挡启动指示灯	组合仪表
0211	控制差速锁指示灯	组合仪表
0212	TEMS舒适模式指示灯	组合仪表
0213	驻车指示灯	组合仪表
0214	NAVI无级变速器指示灯	组合仪表
0215	四轮驱动自动指示灯	组合仪表
0216	自动限滑差速器指示灯	组合仪表
0217	显示下坡辅助控制	组合仪表
0218	指示制动保持	组合仪表
0219	指示保持	组合仪表
0220	多模手动变速器M模式指示灯	组合仪表
0221	多模手动变速器E模式指示灯	组合仪表
0222	四轮驱动锁指示灯	组合仪表
0223	前排乘客侧车门打开	组合仪表
0224	右侧后门打开指示灯	组合仪表
0225	前排乘客侧座椅安全带	组合仪表
0226	车门全部打开指示灯	组合仪表
0227	驾驶员侧车门打开	组合仪表
0228	仪表显示2	组合仪表
0229	平视显示器指示灯	组合仪表
0230	柴油颗粒滤清器警告	组合仪表
0231	HV系统指示灯	组合仪表
0232	HV系统认证模式指示灯	组合仪表
0233	LED大灯警告	组合仪表
0234	左转信号指示灯	组合仪表
0235	右转信号指示灯	组合仪表
0236	驻车挡指示灯	组合仪表
0237	锂电池过热指示灯	组合仪表
0238	纯电动模式指示灯	组合仪表
0239	HV单元热警告灯	组合仪表
0240	锂电池检查指示灯	组合仪表
0241	巡航控制指示灯状态	组合仪表
0242	雷达巡航指示灯	组合仪表
0243	线控换挡警告	组合仪表
0244	自动变速箱指示器操作3	组合仪表
0245	仪表显示1	组合仪表
0246	动力转向指示灯	组合仪表
0247	辅助电池充电警告	组合仪表
0248	左后门打开指示灯	组合仪表

0249	水位指示灯	组合仪表
0250	指示经济模式	组合仪表
0251	四轮驱动指示灯	组合仪表
0252	电控悬架系统运动模式指示灯	组合仪表
0253	冷却液温度低指示灯	组合仪表
0254	冷却液温度高指示灯	组合仪表
0255	预热指示灯	组合仪表
0256	机油压力指示灯	组合仪表
0257	电控制动指示灯	组合仪表
0258	主动牵引力控制系统指示灯	组合仪表
0259	VSC车身稳定控制/TRC牵引力控制指示器	组合仪表
0260	四轮驱动警告指示灯	组合仪表
0261	指示大灯自动调平	组合仪表
0262	弯道辅助照明系统指示灯	组合仪表
0263	行李箱门开启指示灯	组合仪表
0264	后门开启指示灯	组合仪表
0265	发动机罩门开启指示灯	组合仪表
0266	尾灯指示灯	组合仪表
0267	前灯指示灯	组合仪表
0268	后雾灯指示灯	组合仪表
0269	电控变速箱动力模式指示灯	组合仪表
0270	电控变速箱雪地模式指示灯	组合仪表
0271	巡航指示灯	组合仪表
0272	燃油指示灯	组合仪表
0273	后部灯光指示灯	组合仪表
0274	机油液位指示灯	组合仪表
0275	驾驶员侧座椅安全带	组合仪表
0276	制动系统警告灯	组合仪表
0277	充电指示灯	组合仪表
0278	转速表操作	组合仪表
0279	燃油表操作	组合仪表
0280	水温表操作	组合仪表
0281	速度表操作	组合仪表
0282	车辆稳定性控制系统指示灯	组合仪表
0283	打滑指示灯	组合仪表
0284	远光指示灯	组合仪表
0285	安全气囊指示灯	组合仪表
0286	喷洗器指示灯	组合仪表
0287	电压表操作	组合仪表
0288	油压表操作	组合仪表
0289	左转向灯继电器操作	主车身
0290	右转向灯继电器操作	主车身
0291	照明进入系统	主车身
0292	尾灯继电器	主车身
0293	前雾灯继电器	主车身
0294	日间行车灯	主车身
0295	高级照明系统	主车身
0296	内部照明灯1	主车身
0297	内部照明灯2	主车身
0298	大灯清洗器	主车身
0299	电动脚踏板强制缩回	主车身
0300	车内灯自动切断继电器功能	主车身
0301	油箱盖锁定	主车身



0302	油箱盖开启器	主车身
0303	倒挡信号	主车身
0304	白天/夜间时间信号	主车身
0305	后雨刮器喷洗器电机继电器	主车身
0306	后雨刮器电源	主车身
0307	后尾箱指示灯	主车身
0308	车外后视镜下角照明灯	主车身
0309	踏板灯	主车身
0310	驻车制动信号	主车身
0311	自动远光灯操作	主车身
0312	后雾灯继电器	主车身
0313	解锁震动检测	主车身
0314	后视镜回位	主车身
0315	右侧门控灯	主车身
0316	左门控灯	主车身
0317	后视镜折叠	主车身
0318	车内仪表板继电器	主车身
0319	亮度调节器信号	主车身
0320	遥控门锁应答蜂鸣器	主车身
0321	大灯(远光)	主车身
0322	后部照明灯	主车身
0323	点火开关关闭时电动车窗控制允许输出	主车身
0324	车门锁止/解锁状态指示灯	主车身
0325	中控台照明灯	主车身
0326	脚步空间灯	主车身
0327	车顶灯	主车身
0328	后尾门玻璃窗打开状态	主车身
0329	右后视镜向右/向左	主车身
0330	左后视镜向上/向下	主车身
0331	左后视镜向右/向左	主车身
0332	右后视镜向上/向下	主车身
0333	后备厢和背门打开	主车身
0334	车内把手照明	主车身
0335	后视镜加热	主车身
0336	危险警告灯	主车身
0337	车门上锁状态	主车身
0338	驾驶员门解锁状态	主车身
0339	指示灯照明	主车身
0340	车身稳定性控制系统/牵引力控制系统关闭指示灯	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统
0341	制动系统警示灯	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统, 制动防抱死/稳定防滑控制
0342	防滑调节系统警告灯	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统, 制动防抱死/稳定防滑控制
0343	防抱死制动系统警示灯	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统, 制动防抱死/稳定防滑控制
0344	防滑警告灯	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统, 制动防抱死/稳定防滑控制
0345	电子制动系统继电器	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统, 制动防抱死/稳定防滑控制
0346	蓄能器零点下降	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统, 制动防抱死/稳定防滑控制

0347	轮胎压力监测系统警告灯	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统, 制动防抱死/稳定防滑控制
0348	车辆稳定控制系统/牵引力控制系统电磁阀	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统, 制动防抱死/稳定防滑控制
0349	主动牵引力控制系统指示灯	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统, 制动防抱死/稳定防滑控制
0350	车身稳定控制关闭指示灯	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统, 制动防抱死/稳定防滑控制
0351	牵引力控制系统关闭指示灯	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统, 制动防抱死/稳定防滑控制
0352	电控制动电磁阀 (SCC)	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统, 制动防抱死/稳定防滑控制
0353	电控制动电磁阀 (SSC)	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统, 制动防抱死/稳定防滑控制
0354	电子控制制动系统主继电器工作请求	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统, 制动防抱死/稳定防滑控制
0355	冲程模拟器切断阀模式	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统, 制动防抱死/稳定防滑控制
0356	ECB电磁阀 (SRC)	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统, 制动防抱死/稳定防滑控制
0357	电控制动电磁阀 (SMC)	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统, 制动防抱死/稳定防滑控制
0358	电控制动电磁阀 (SC2)	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统, 制动防抱死/稳定防滑控制
0359	电控制动电磁阀 (SC1)	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统, 制动防抱死/稳定防滑控制
0360	电控制动电磁阀 (SMC/SRC/SCC)	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统, 制动防抱死/稳定防滑控制
0361	下坡辅助控制指示灯	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统, 制动防抱死/稳定防滑控制
0362	自动防滑差速器指示灯	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统, 制动防抱死/稳定防滑控制
0363	右后轮排气模式	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统, 制动防抱死/稳定防滑控制
0364	左后轮排气模式	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统, 制动防抱死/稳定防滑控制
0365	电控制动控制无效	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统, 制动防抱死/稳定防滑控制
0366	胎压指示灯	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统, 制动防抱死/稳定防滑控制
0367	电控制动警告灯	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统, 制动防抱死/稳定防滑控制
0368	DAB指示灯	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统, 制动防抱死/稳定防滑控制
0369	电子控制制动系统主继电器2工作请求	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统, 制动防抱死/稳定防滑控制
0370	电源排气模式1	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统, 制动防抱死/稳定防滑控制
0371	电源排气模式2	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统, 制动防抱死/稳定防滑控制
0372	执行器空气排放模式	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统, 制动防抱死/稳定防滑控制
0373	电控制动电磁阀 (左后SLR) 阀门打开	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统, 制动防抱死/稳定防滑控制

0374	电控制动电磁阀(右后SLR) 阀门打开	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统, 制动防抱死/稳定防滑控制
0375	电控制动电磁阀(左后SLA) 阀门打开	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统, 制动防抱死/稳定防滑控制
0376	电控制动电磁阀(右前SLR) 阀门打开	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统, 制动防抱死/稳定防滑控制
0377	电控制动电磁阀(左前SLA) 阀门打开	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统, 制动防抱死/稳定防滑控制
0378	电控制动电磁阀(左前SLR) 阀门打开	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统, 制动防抱死/稳定防滑控制
0379	电控制动电磁阀(右后SLA) 阀门打开	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统, 制动防抱死/稳定防滑控制
0380	电控制动电磁阀(SLR) 阀门关闭	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统, 制动防抱死/稳定防滑控制
0381	电控制动电磁阀(SLA) 阀门关闭	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统, 制动防抱死/稳定防滑控制
0382	电控制动电磁阀(右前SLA) 阀门打开	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统, 制动防抱死/稳定防滑控制
0383	电控制动电磁阀(右后SLR) 阀门关闭	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统, 制动防抱死/稳定防滑控制
0384	电控制动电磁阀(左后SLA) 阀门关闭	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统, 制动防抱死/稳定防滑控制
0385	电控制动电磁阀(左后SLR) 阀门关闭	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统, 制动防抱死/稳定防滑控制
0386	电控制动电磁阀(右前SLR) 阀门关闭	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统, 制动防抱死/稳定防滑控制
0387	电控制动电磁阀(左前SLA) 阀门关闭	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统, 制动防抱死/稳定防滑控制
0388	电控制动电磁阀(左前SLR) 阀门关闭	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统, 制动防抱死/稳定防滑控制
0389	电控制动电磁阀(右后SLA) 阀门关闭	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统, 制动防抱死/稳定防滑控制
0390	车辆稳定控制系统/牵引力控制系统电磁阀(SPFL)	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统
0391	电动助力转向电磁阀	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统, 制动防抱死/稳定防滑控制
0392	电控制动电磁阀(右前SLA) 阀门关闭	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统, 制动防抱死/稳定防滑控制
0393	车辆稳定控制系统/牵引力控制系统电磁阀(SMR)	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统
0394	车辆稳定控制系统/牵引力控制系统电磁阀(SPFR)	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统
0395	车辆稳定控制系统/牵引力控制系统电磁阀(SMF)	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统
0396	车辆稳定控制系统/牵引力控制系统电磁阀(SRMF)	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统, 制动防抱死/稳定防滑控制
0397	车辆稳定控制系统/牵引力控制系统电磁阀(SRMR)	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统, 制动防抱死/稳定防滑控制
0398	车辆稳定控制系统/牵引力控制系统电磁阀(SRCR)	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统, 制动防抱死/稳定防滑控制
0399	侧倾控制信号蜂鸣器	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统, 制动防抱死/稳定防滑控制
0400	电子控制制动系统电机继电器工作请求	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统, 制动防抱死/稳定防滑控制



0401	电子控制制动系统电机继电器2工作请求	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统, 制动防抱死/稳定防滑控制
0402	防抱死制动系统电磁阀	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统, 制动防抱死/稳定防滑控制
0403	刹车灯系统指示灯	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统, 制动防抱死/稳定防滑控制
0404	排水系统排气模式	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统, 制动防抱死/稳定防滑控制
0405	泵检查模式	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统, 制动防抱死/稳定防滑控制
0406	预碰撞制动系统关闭指示灯	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统, 制动防抱死/稳定防滑控制
0407	制动保持备用指示灯	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统, 制动防抱死/稳定防滑控制
0408	制动保持工作指示灯	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统, 制动防抱死/稳定防滑控制
0409	低速巡航开启指示灯	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统, 制动防抱死/稳定防滑控制
0410	车辆稳定控制系统/牵引力控制系统电磁阀 (SRCF)	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统, 制动防抱死/稳定防滑控制
0411	电控制动电磁阀 (SCSS)	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统, 制动防抱死/稳定防滑控制
0412	电控制动电磁阀 (SMC1)	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统, 制动防抱死/稳定防滑控制
0413	电控制动电磁阀 (SMC2)	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统, 制动防抱死/稳定防滑控制
0414	防抱死制动系统电磁线圈(右后释放)	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统, 制动防抱死/稳定防滑控制
0415	防抱死制动系统电磁线圈(右后保持)	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统, 制动防抱死/稳定防滑控制
0416	防抱死制动系统电磁线圈(左后释放)	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统, 制动防抱死/稳定防滑控制
0417	防抱死制动系统电磁线圈(左前释放)	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统, 制动防抱死/稳定防滑控制
0418	防抱死制动系统电磁线圈(右前释放)	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统, 制动防抱死/稳定防滑控制
0419	防抱死制动系统电磁线圈(右前保持)	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统, 制动防抱死/稳定防滑控制
0420	防抱死制动系统电磁线圈(左前保持)	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统, 制动防抱死/稳定防滑控制
0421	防抱死制动系统电磁线圈 (左后保持)	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统, 制动防抱死/稳定防滑控制
0422	H/B电机继电器	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统, 制动防抱死/稳定防滑控制
0423	防滑指示灯	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统, 制动防抱死/稳定防滑控制, 四轮驱动
0424	4WD警告灯	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统, 制动防抱死/稳定防滑控制, 四轮驱动
0425	气泵电动机继电器	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统, 制动防抱死/稳定防滑控制
0426	牵引力控制系统电机继电器	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统, 制动防抱死/稳定防滑控制
0427	预充电泵	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统, 制动防抱死/稳定防滑控制

0428	刹车灯控制继电器或刹车灯开关总成端子 STP2 输入	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统, 制动防抱死/稳定防滑控制
0429	电磁阀继电器	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统, 制动防抱死/稳定防滑控制
0430	自动模式	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统, 制动防抱死/稳定防滑控制
0431	电子驻车制动系统警示灯	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统, 制动防抱死/稳定防滑控制
0432	驻车制动灯	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统, 制动防抱死/稳定防滑控制
0433	驻车制动锁止控制	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统, 制动防抱死/稳定防滑控制
0434	驻车制动释放控制	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统, 制动防抱死/稳定防滑控制
0435	PKB完全释放控制	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统, 制动防抱死/稳定防滑控制
0436	激活电磁阀 (SL1)	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统
0437	HICM系统检查	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统
0438	控制空燃比传感器喷油量(压缩天然气)	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统
0439	控制喷油量(压缩天然气)	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统
0440	控制调节器截止阀	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统
0441	控制选择气缸燃油切断(压缩天然气)	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统
0442	制动助力器真空喷射器真空电磁阀检查	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统
0443	控制所有气缸燃油切断(压缩天然气)	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统
0444	怠速控制 (ISC) 步进位置控制	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统
0445	喷射正时选择气缸	发动机和自动变速箱系统
0446	柴油喷油嘴预燃喷射油量	发动机和自动变速箱系统
0447	选择气缸预喷油量	发动机和自动变速箱系统
0448	喷油正时	发动机和自动变速箱系统
0449	喷油正时值	发动机和自动变速箱系统
0450	预喷油量	发动机和自动变速箱系统
0451	激活电磁阀 (SC)	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统
0452	激活电磁阀 (SLP)	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统
0453	柴油节气门目标角度 - 2号	发动机和自动变速箱系统, 发动机
0454	测试涡轮增压器步进电机#2	发动机和自动变速箱系统, 发动机
0455	激活燃油路径转换阀继电器	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统
0456	激活进油泵继电器	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统
0457	激活燃油回流管阀	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统
0458	VN可变喷嘴涡轮增压器打开激活	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统
0459	激活电磁阀 (SLN)	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统
0460	激活空气泵加热器	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统
0461	激活制动喷射真空电磁阀	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统
0462	激活电磁阀 (DSU)	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统
0463	激活电磁阀 (SLC)	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统
0464	激活真空转换阀 (VSV) — 漩涡控制阀	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统
0465	测试涡轮增压器步进电机	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统
0466	柴油节气门目标角度	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统
0467	控制选择气缸燃油切断	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统
0468	激活水流量阀2	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统

0469	激活水流量阀1	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统
0470	激活水泵	发动机和自动变速箱系统, EV, 发动机, 自动变速箱系统
0471	2列电机控制进气可变气门正时线性控制	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统
0472	激活水流阀5	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统
0473	激活水流阀4	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统
0474	激活水流阀3	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统
0475	1列电机控制进气可变气门正时线性控制	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统
0476	激活真空转换阀 (VSV) — 碳罐控制	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统
0477	激活排气切换阀VSV	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统
0478	燃油泵转速控制	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统
0479	2列可变气门升程系统控制	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统
0480	1列可变气门升程系统控制	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统
0481	激活真空转换阀 (VSV) — 油箱旁通	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统
0482	激活 Evap(净化)控制的 VSV	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统
0483	激活真空转换阀 (VSV) — 蒸发排放系统 (EVAP) 控制	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统
0484	控制空调电磁离合器	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统
0485	激活真空转换阀 (VSV) — 净化切断阀	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统
0486	空调切断信号控制	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统
0487	激活进气控制VSV2	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统
0488	2列VVT可变气门正时系统控制	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统
0489	激活蒸气压力的 VSV	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统
0490	激活真空转换阀 (VSV) — 进气控制	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统
0491	废气再循环系统 (EGR) 控制	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统
0492	激活真空电磁阀 — 燃油压力增压控制	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统
0493	激活可变进气控制真空电磁阀	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统
0494	激活真空转换阀 (VSV) — 涡轮增压	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统
0495	控制所有气缸燃油切断	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统
0496	检查汽缸压缩情况	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统
0497	手册项目8和支票类型支持I	发动机和自动变速箱系统, 发动机
0498	手册项目7和检查类型支持J	发动机和自动变速箱系统, 发动机
0499	手册项目10和检查类型支持Y.	发动机和自动变速箱系统, 发动机
0500	手册项目9和检查类型支持X	发动机和自动变速箱系统, 发动机
0501	手册项目2和检查类型支持G	发动机和自动变速箱系统, 发动机
0502	手册项目1和检查类型支持H	发动机和自动变速箱系统, 发动机
0503	手册项目4和检查类型支持E	发动机和自动变速箱系统, 发动机
0504	激活燃油蒸发 — 密封阀	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统
0505	手册项目3和检查类型支持F	发动机和自动变速箱系统, 发动机
0506	手册项目6和支票类型支持C	发动机和自动变速箱系统, 发动机
0507	手册项目5和检查类型支持D	发动机和自动变速箱系统, 发动机
0508	激活放空阀和真空泵的VSV	发动机和自动变速箱系统, 发动机
0509	控制气缸燃油切断	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统
0510	D-4S(喷油量)	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统
0511	喷油量	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统
0512	自动项目 1	发动机和自动变速箱系统



0513	D-4S (A/F控制)	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统
0514	喷油方式控制	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统
0515	D-4S (燃油切断)	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统
0516	激活排气制动真空电磁阀	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统
0517	激活废气再循环系统 (EGR) 冷却器旁通的VSV	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统
0518	净化稀释阀占空比控制缸组1	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统
0519	净化稀释阀占空比控制缸组2	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统
0520	燃油泵占空比控制	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统
0521	暖机后激活连续可变气门升程功能 (VALVEMATIC)	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统
0522	暖机前激活连续可变气门升程功能 (VALVEMATIC)	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统
0523	激活电子水泵	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统
0524	子油箱真空电磁阀	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统
0525	激活连续可变气门升程功能 (VALVEMATIC) (发动机熄火)	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统
0526	激活连续可变气门升程功能 (VALVEMATIC) (发动机启动)	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统
0527	激活燃油泵2的转速控制	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统
0528	激活该回位电磁阀	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统
0529	激活该LPG电磁阀	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统
0530	激活紧急电磁阀	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统
0531	激活燃油压力切换阀	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统
0532	激活真空转换阀 (VSV)-空调怠速提速控制	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统
0533	激活真空转换阀 (VSV) -排气旁通控制	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统
0534	激活电磁阀 (SLS)	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统
0535	激活电磁阀 (SLT)	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统
0536	激活电磁阀 (SB)	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统
0537	激活电磁阀 (SR)	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统
0538	激活电磁阀 (ST)	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统
0539	控制SLS压力	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统
0540	激活电磁阀 (S1)	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统
0541	激活电磁阀 (DSL)	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统
0542	激活电磁阀 (SLU)	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统
0543	激活电磁阀 (SL)	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统
0544	激活电磁阀 (DS1)	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统
0545	激活电磁阀 (S4)	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统
0546	激活电磁阀 (S3)	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统
0547	激活电磁阀 (S2)	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统
0548	激活电磁阀 (SL5)	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统
0549	激活电磁阀 (SL4)	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统
0550	激活电磁阀 (SL3)	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统
0551	激活电磁阀 (DS2)	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统
0552	激活柴油颗粒滤清器再生 (S)	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统
0553	激活柴油颗粒滤清器再生 (PM)	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统
0554	锁止	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统
0555	挡位位置控制	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统
0556	检查暖通空调系统真空电磁阀	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统
0557	激活暖通空调系统真空电磁阀	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统
0558	燃油压力减压阀关闭	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统
0559	燃油压力减压阀打开	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统

0560	激活燃油滤清器打开装置	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统
0561	激活真空电磁阀—废气再循环系统 (EGR) 切断阀	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统
0562	废气再循环 (EGR) 步进位置控	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统
0563	激活EGR阀闭合	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统
0564	控制废气再循环的步进马达位置#2	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统
0565	激活真空转换阀 (VSV) —排气	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统
0566	输送关断阀控制	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统
0567	ACM电控机脚胶系统禁止控制	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统
0568	锁止控制	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统
0569	激活真空转换阀 (VSV) —HCAC 系统	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统
0570	燃烧分层充压 (气) 控制	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统
0571	燃烧论量比控制	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统
0572	管路压力增压控制	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统
0573	C/D控制	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统
0574	O/D切断控制	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统
0575	机油供给系统控制	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统
0576	激活VVT系统 (组1)	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统
0577	机械增压器控制	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统
0578	激活防滑控制系统	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统
0579	激活真空转换阀 (VSV) —放气控制	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统
0580	激活真空转换阀 (VSV) —进气控制	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统
0581	激活真空转换阀 (VSV) —废气控制	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统
0582	激活空气泵	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统
0583	激活空气开关阀	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统
0584	SCV占空比控制	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统
0585	怠速空气控制 (IAC) 占空比控	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统
0586	测试燃油泄漏	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统
0587	1列排气可变气门正时线性控	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统
0588	2列排气可变气门正时线性控	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统
0589	1列进气VVT可变气门正时线性控制	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统
0590	1列VVT可变气门正时系统控制	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统
0591	2列进气VVT可变气门正时线性控制	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统
0592	智能电子节气门控制系统 (ETCS) 打开/关闭慢速控制	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统
0593	智能电子节气门控制系统 (ETCS) 打开/关闭快速控制	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统
0594	喷油正时控制#1	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统
0595	喷油正时控制#2	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统
0596	喷油正时控制#6	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统
0597	喷油正时控制#5	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统
0598	喷油正时控制#4	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统
0599	喷油正时控制#3	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统
0600	喷油正时控制#8	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统
0601	喷油正时控制#7	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统
0602	目标燃油压力控制	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统
0603	电动冷却风扇控制	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统

0604	激活真空转换阀 (VSV)-AICS	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统
0605	激活真空泵	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统
0606	激活真空转换阀 (VSV) - 通风	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统
0607	怠速燃油切断禁止控制	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统
0608	禁止催化剂过热失火引起阻止燃油切断	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统
0609	怠速燃油切断缸组2	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统
0610	喷油量控制 - 空燃比传感器	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统
0611	空燃比控制	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统
0612	激活真空转换阀 (VSV) - 涡轮增压控制	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统
0613	激活真空电磁阀 - 二次空气喷射控制	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统
0614	激活燃油泵转速控制	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统
0615	连接OBD诊断接口TC和TE1端子状态	发动机和自动变速箱系统, EV, 发动机, 自动变速箱系统
0616	激活电磁阀 (SL2)	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统
0617	喷油量控制	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统
0618	仪表发出连续警报声音	停机系统状态由认证ECU或智能钥匙ECU确定
0619	不在驻车挡警报	停机系统状态由认证ECU或智能钥匙ECU确定
0620	电缆断裂警报	停机系统状态由认证ECU或智能钥匙ECU确定
0621	钥匙警报不匹配	停机系统状态由认证ECU或智能钥匙ECU确定
0622	转向卡住警报	停机系统状态由认证ECU或智能钥匙ECU确定
0623	测量仪鸣响	停机系统状态由认证ECU或智能钥匙ECU确定
0624	测量仪蜂鸣器	停机系统状态由认证ECU或智能钥匙ECU确定
0625	ECB电子控制刹车功能取消	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统, 制动防抱死/稳定防滑控制
0626	胎压警告灯	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统, 制动防抱死/稳定防滑控制
0627	电子控制制动系统指示灯	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统, 制动防抱死/稳定防滑控制
0628	主切断阀2	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统, 制动防抱死/稳定防滑控制
0629	电子控制制动系统主继电器1	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统, 制动防抱死/稳定防滑控制
0630	牵引力控制系统电磁阀 (SPFL)	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统
0631	主切断阀1	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统, 制动防抱死/稳定防滑控制
0632	牵引力控制系统电磁阀 (SMR)	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统
0633	牵引力控制系统电磁阀 (SPFR)	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统
0634	牵引力控制系统电磁阀 (SRMF和SRMR)	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统
0635	牵引力控制系统电磁阀 (SMF)	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统
0636	牵引力控制系统电磁阀 (SRMF)	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统
0637	牵引力控制系统电磁阀 (SRMR)	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统
0638	牵引力控制系统电磁阀 (SRCR)	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统
0639	牵引力控制系统电磁阀 (SRCF和SRCR)	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统
0640	牵引力控制系统电磁阀 (SA1)	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统
0641	牵引力控制系统电磁阀 (SA2)	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统
0642	牵引力控制系统电磁阀 (SRLR和SRLH)	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统
0643	牵引力控制系统电磁阀 (SMFL)	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统



0644	防抱死制动系统电磁阀(左前释放 & 左前保持)	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统, 制动防抱死/稳定防滑控制
0645	牵引力控制系统电磁阀(SMFR)	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统
0646	排气制动切断继电器	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统, 制动防抱死/稳定防滑控制
0647	副油门	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统, 制动防抱死/稳定防滑控制
0648	牵引力控制系统电机继电器	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统
0649	防抱死制动系统电机继电器	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统, 制动防抱死/稳定防滑控制
0650	ES起动灯	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统, 制动防抱死/稳定防滑控制
0651	驱动防滑系统/牵引力控制系统警示灯	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统
0652	电机继电器2	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统, 制动防抱死/稳定防滑控制
0653	ES起动蜂鸣器	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统, 制动防抱死/稳定防滑控制
0654	电机继电器1	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统, 制动防抱死/稳定防滑控制
0655	牵引力控制系统电磁阀(SMR和SPFR)	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统
0656	牵引力控制系统电磁阀(SRCF)	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统
0657	牵引力控制系统电磁阀(SMFR和SMFL)	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统
0658	牵引力控制系统电磁阀(SRRR和SRRH)	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统
0659	牵引力控制系统电磁阀(SRH)	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统
0660	牵引力控制系统电磁阀(SFRH和SFLH)	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统
0661	牵引力控制系统电磁阀(SA1和SA2)	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统
0662	牵引力控制系统电磁阀(SFLR和SFLH)	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统
0663	牵引力控制系统电磁阀(SFRR和SFRH)	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统
0664	牵引力控制系统电磁阀(SS)	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统
0665	电磁阀SLA	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统, 制动防抱死/稳定防滑控制
0666	电磁阀SLR	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统, 制动防抱死/稳定防滑控制
0667	牵引力控制系统电磁阀(SMC1)	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统
0668	牵引力控制系统电磁阀(SMC2)	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统
0669	车身稳定控制系统H/B警报蜂鸣器	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统, 制动防抱死/稳定防滑控制
0670	防抱死制动系统电磁线圈(右后释放 & 右后保持)	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统, 制动防抱死/稳定防滑控制
0671	防抱死制动系统电磁线圈(右前保持 & 左前保持)	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统, 制动防抱死/稳定防滑控制
0672	防抱死制动系统电磁线圈(右前释放 & 右前保持)	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统, 制动防抱死/稳定防滑控制
0673	防抱死制动系统电磁线圈(左后释放 & 左后保持)	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统, 制动防抱死/稳定防滑控制
0674	燃油泵	发动机和自动变速箱系统

0675	净化喷口控制阀	发动机和自动变速箱系统
0676	空调电磁离合器继电器	发动机和自动变速箱系统
0677	怠速提升真空开关阀	发动机和自动变速箱系统
0678	1列可变气门正时升程控制	发动机和自动变速箱系统
0679	蒸发气压力真空转换阀	发动机和自动变速箱系统
0680	碳罐压力控制真空转换阀	发动机和自动变速箱系统
0681	油箱压力旁通真空转换阀	发动机和自动变速箱系统
0682	废气控制真空转换阀(VSV)	发动机和自动变速箱系统
0683	废气旁通阀	发动机和自动变速箱系统
0684	E-ABV步	发动机和自动变速箱系统
0685	增压压力控制阀	发动机和自动变速箱系统
0686	自动变速器机油供给	发动机和自动变速箱系统
0687	放气	发动机和自动变速箱系统
0688	进气控制真空切换阀	发动机和自动变速箱系统
0689	1列可变气门正时控制	发动机和自动变速箱系统
0690	进气控制真空转换阀2	发动机和自动变速箱系统
0691	增压器控制继电器	发动机和自动变速箱系统
0692	2列可变气门正时控制	发动机和自动变速箱系统
0693	净化真空开关阀	发动机和自动变速箱系统
0694	压力电磁阀	发动机和自动变速箱系统
0695	怠速空气控制阀电机	发动机和自动变速箱系统
0696	燃油压力	发动机和自动变速箱系统
0697	风扇电机	发动机和自动变速箱系统
0698	ACIS谐振控制进气系统控制阀	发动机和自动变速箱系统
0699	排气阀	发动机和自动变速箱系统
0700	带碳罐泵模块系统泄露检测泵	发动机和自动变速箱系统
0701	HC吸收器和催化剂真空转换阀	发动机和自动变速箱系统
0702	正时电磁阀	发动机和自动变速箱系统
0703	SB电磁阀	发动机和自动变速箱系统
0704	电控机脚胶	发动机和自动变速箱系统
0705	输送管燃油关断阀	发动机和自动变速箱系统
0706	压力调节器燃油切断阀	发动机和自动变速箱系统
0707	管路压力上升电磁阀	发动机和自动变速箱系统
0708	防滑控制电磁阀	发动机和自动变速箱系统
0709	怠速燃油切断禁止	发动机和自动变速箱系统
0710	OBD诊断接口TC或TE1端子状态	发动机和自动变速箱系统
0711	超速切断电磁阀	发动机和自动变速箱系统
0712	C/D 控制电磁阀	发动机和自动变速箱系统
0713	2列可变气门正时升程控制	发动机和自动变速箱系统
0714	SLS电磁阀	发动机和自动变速箱系统
0715	锁定电磁阀	发动机和自动变速箱系统
0716	燃油压力上升VSV	发动机和自动变速箱系统
0717	废气再循环系统	发动机和自动变速箱系统
0718	进气控制真空转换阀1	发动机和自动变速箱系统
0719	怠速空气控制步数	发动机和自动变速箱系统
0720	废气再循环系统步进	发动机和自动变速箱系统
0721	空调切断信号	发动机和自动变速箱系统
0722	可变进气真空转换阀(VSV)	发动机和自动变速箱系统
0723	喷油量	发动机和自动变速箱系统
0724	怠速空气控制占空比	发动机和自动变速箱系统
0725	二次空气真空转换阀	发动机和自动变速箱系统
0726	SCV真空电磁阀	发动机和自动变速箱系统
0727	燃油泵继电器	发动机和自动变速箱系统
0728	换挡状态	发动机和自动变速箱系统



0729	驱动电瓶冷却风扇	电动驱动电池管理
0730	电动冷却风扇	EV
0731	快速充电负继电器	电动车辆插电充电控制
0732	快速充电正继电器	电动车辆插电充电控制
0733	检查类型支持B	发动机和自动变速箱系统, 发动机
0734	激活坦克旁路和罐控制的VSV	发动机和自动变速箱系统, 发动机
0735	#6	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统
0736	#7	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统
0737	#8	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统
0738	#2	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统
0739	#3	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统
0740	#4	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统
0741	#5	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统
0742	检查气缸不平衡	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统
0743	#1	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统
0744	控制气缸#1 燃油切断	自动变速箱系统
0745	控制气缸#8 燃油切断	自动变速箱系统
0746	控制气缸#4 燃油切断	自动变速箱系统
0747	控制气缸#3 燃油切断	自动变速箱系统
0748	控制气缸#2 燃油切断	自动变速箱系统
0749	控制气缸#7 燃油切断	自动变速箱系统
0750	控制气缸#6 燃油切断	自动变速箱系统
0751	控制气缸#5 燃油切断	自动变速箱系统
0752	滑动天窗	滑动天窗
0753	4WD四驱锁止指示灯	四轮驱动
0754	4WD四驱自动模式指示灯	四轮驱动
0755	车身稳定性控制系统/牵引力控制系统关闭指示灯	制动防抱死/稳定防滑控制
0756	车辆稳定控制系统/牵引力控制系统电磁阀 (SPFL)	制动防抱死/稳定防滑控制
0757	车辆稳定控制系统/牵引力控制系统电磁阀 (SPFR)	制动防抱死/稳定防滑控制
0758	车辆稳定控制系统/牵引力控制系统电磁阀 (SMF)	制动防抱死/稳定防滑控制
0759	车辆稳定控制系统/牵引力控制系统电磁阀 (SMR)	制动防抱死/稳定防滑控制
0760	车辆稳定控制系统/牵引力控制系统电磁阀 (SRMF)	制动防抱死/稳定防滑控制
0761	车辆稳定控制系统/牵引力控制系统电磁阀 (SRMR)	制动防抱死/稳定防滑控制
0762	车辆稳定控制系统/牵引力控制系统电磁阀 (SRCR)	制动防抱死/稳定防滑控制
0763	车辆稳定控制系统/牵引力控制系统电磁阀 (SRCF)	制动防抱死/稳定防滑控制
0764	牵引力控制系统电磁阀 -	制动防抱死/稳定防滑控制
0765	牵引力控制系统电磁阀 - SMR	制动防抱死/稳定防滑控制
0766	牵引力控制系统电磁阀 -	制动防抱死/稳定防滑控制
0767	牵引力控制系统电磁阀 - SRMF 和 SRMR	制动防抱死/稳定防滑控制
0768	牵引力控制系统电磁阀 - SMF	制动防抱死/稳定防滑控制
0769	牵引力控制系统电磁阀 -	制动防抱死/稳定防滑控制
0770	牵引力控制系统电磁阀 -	制动防抱死/稳定防滑控制
0771	牵引力控制系统电磁阀 -	制动防抱死/稳定防滑控制

0772	牵引力控制系统电磁阀 - SRCF 和 SRCR	制动防抱死/稳定防滑控制
0773	牵引力控制系统电磁阀 - SA2	制动防抱死/稳定防滑控制
0774	牵引力控制系统电磁阀 - SA1	制动防抱死/稳定防滑控制
0775	牵引力控制系统电磁阀 -	制动防抱死/稳定防滑控制
0776	牵引力控制系统电磁阀 - SMFR 和 SMFL	制动防抱死/稳定防滑控制
0777	牵引力控制系统电磁阀 -	制动防抱死/稳定防滑控制
0778	牵引力控制系统电机继电器	制动防抱死/稳定防滑控制
0779	驱动防滑系统/牵引力控制系统警示灯	制动防抱死/稳定防滑控制
0780	牵引力控制系统电磁阀 - SMR 和 SPFR	制动防抱死/稳定防滑控制
0781	牵引力控制系统电磁阀 -	制动防抱死/稳定防滑控制
0782	牵引力控制系统电磁阀 - SRLR 和 SRLH	制动防抱死/稳定防滑控制
0783	牵引力控制系统电磁阀 - SRRR 和 SRRH	制动防抱死/稳定防滑控制
0784	牵引力控制系统电磁阀 - SRH	制动防抱死/稳定防滑控制
0785	牵引力控制系统电磁阀 - SFRH 和 SFLH	制动防抱死/稳定防滑控制
0786	牵引力控制系统电磁阀 - SA1 和 SA2	制动防抱死/稳定防滑控制
0787	牵引力控制系统电磁阀 - SFRR 和 SFRH	制动防抱死/稳定防滑控制
0788	牵引力控制系统电磁阀 - SFLR 和 SFLH	制动防抱死/稳定防滑控制
0789	牵引力控制系统电磁阀 -	制动防抱死/稳定防滑控制
0790	牵引力控制系统电磁阀 - SS	制动防抱死/稳定防滑控制
0791	牵引力控制系统电磁阀 -	制动防抱死/稳定防滑控制
0792	储罐压力旁路VSV和罐压控制VSV	发动机和自动变速箱系统
0793	排气阀和真空泵	发动机和自动变速箱系统
0794	乘客侧电动车窗	主开关
0795	驾驶员侧电动车窗	主开关
0796	巡航警告	组合仪表
0797	检查发动机警告	组合仪表
0798	运动指示灯	组合仪表
0799	车门打开/关闭状态	主车身
0800	驾驶员侧门控灯	主车身
0801	乘客侧门控灯	主车身
0802	钥匙圈照明	主车身
0803	灯继电器	主车身
0804	换挡锁止	主车身
0805	钥匙锁定	主车身
0806	后除霜器	主车身
0807	双重锁设定	主车身
0808	双重锁未设定	主车身
0809	发动机冷却液温度传感器 (C)	空调
0810	发动机冷却液温度传感器 (F)	空调
0811	车内温度传感器 (°F)	空调
0812	环境温度传感器 (C)	空调
0813	环境温度传感器 (F)	空调
0814	车内温度传感器 (°C)	空调

0815	内部和外部变化	空调
0816	阳光传感器	空调
0817	乘客侧空气混合风门	空调
0818	排气口风门	空调
0819	空气混合风门(驾驶员)	空调
0820	后除雾器开关	空调
0821	电子驻车自动模式开关	空调
0822	驾驶员座椅传感器电源	智能钥匙
0823	控制目标发动机转速	发动机, 自动变速箱系统
0824	激活起动机切断继电器	发动机, 自动变速箱系统
0825	运动模式指示灯	制动防抱死/稳定防滑控制

# 特殊功能列表

编号	功能名称	系统名称
SP0001	信号检测	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统, 电子动力方向机, 安全气囊, 制动防抱死/稳定防滑控制, 胎压监测
SP0002	异常工作状况历史	电子动力方向机
SP0003	鼓风机马达电刷磨损量初始化	空调
SP0004	制冷剂气体容量检查	空调
SP0005	伺服马达初始化	空调
SP0006	无线门锁诊断模式	主车身
SP0007	程序初始化	主车身, PM2网关, 智能进入和起动, PM1网关, 附件控制网关
SP0008	无线码擦除	主车身
SP0009	无线码登记	主车身
SP0010	检测模式	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统, EV, 制动防抱死/稳定防滑控制
SP0011	测试模式	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统, 制动防抱死/稳定防滑控制
SP0012	ECB电子制动系统多功能工具	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统, 制动防抱死/稳定防滑控制
SP0013	重置记忆	发动机和自动变速箱系统, 制动防抱死系统/稳定防滑控制系统, 自动变速箱系统, 主开关, 制动防抱死/稳定防滑控制, 驾驶员门车窗控制, 前乘员门车窗控制, 四轮驱动
SP0014	排气	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统, 制动防抱死/稳定防滑控制
SP0015	i-ART 学习值重置	发动机和自动变速箱系统
SP0016	发动机机油压力控制检查	发动机和自动变速箱系统
SP0017	底盘测功机模式	发动机和自动变速箱系统
SP0018	喷油嘴补偿	发动机和自动变速箱系统
SP0019	引燃油量识别值复位	发动机和自动变速箱系统
SP0020	柴油颗粒过滤器恶化记录清除	发动机和自动变速箱系统
SP0021	车辆里程写入	发动机和自动变速箱系统
SP0022	识别值确认	发动机和自动变速箱系统
SP0023	预喷油量学习(详细)	发动机和自动变速箱系统
SP0024	气缸间宽度修正学习值初始化	发动机和自动变速箱系统
SP0025	空燃比传感器学习值初始化	发动机和自动变速箱系统
SP0026	预喷油量学习	发动机和自动变速箱系统
SP0027	自动变速器单元校正(初始化)	发动机和自动变速箱系统
SP0028	自动变速器编码注册	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统
SP0029	车辆识别码(VIN)	发动机和自动变速箱系统, EV, 发动机
SP0030	电节气门学习	发动机和自动变速箱系统
SP0031	催化剂记录清除	发动机和自动变速箱系统
SP0032	供应泵学习值初始化	发动机和自动变速箱系统
SP0033	应答器编码注册	停机系统状态由认证ECU或智能钥匙ECU确定
SP0034	应答器编码清除	停机系统状态由认证ECU或智能钥匙ECU确定
SP0035	自动电源关闭取消	电源控制
SP0036	驾驶员信息登记	智能进入和起动, 智能钥匙
SP0037	钥匙码登记	智能进入和起动, 停机系统状态由认证ECU或智能钥匙ECU确定, 智能钥匙

SP0038	钥匙代码清除	智能进入和起动, 停机系统状态由认证ECU或智能钥匙ECU确定, 主车身, 智能钥匙
SP0039	ECU通信标识登记	智能进入和起动, 智能钥匙, 智能钥匙
SP0040	通信检查(钥匙通话模式)	智能进入和起动, 智能钥匙
SP0041	加热式喷油器控制模块电阻学习值重置	发动机和自动变速箱系统
SP0042	无级变速器油压校准	发动机和自动变速箱系统
SP0043	减速传感器零点校准	发动机和自动变速箱系统, 自启停系统, 发动机
SP0044	检测模式	发动机和自动变速箱系统, 自启停系统, EV, 电动驱动电池管理, 电动车辆插电充电控制, 电子动力方向机, 发动机, 自动变速箱系统, 制动防抱死/稳定防滑控制, 安全气囊
SP0045	制冷剂填充模式	空调
SP0046	制冷剂高压历史清除	空调
SP0047	制冷剂回收准备模式	空调
SP0048	空调操作限制历史记录计数清除	空调
SP0049	中压差阀状态检查	空调
SP0050	VSC系列排气	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统
SP0051	GPF沉积值保存	发动机和自动变速箱系统
SP0052	GPF沉积值写入	发动机和自动变速箱系统
SP0053	GPF沉积值清除	发动机和自动变速箱系统
SP0054	PM再生模式	发动机和自动变速箱系统
SP0055	二次空气喷射检查	发动机和自动变速箱系统
SP0056	PM恢复活力模式	发动机和自动变速箱系统
SP0057	喷油嘴维护学习值重置	发动机和自动变速箱系统
SP0058	切换机油保养显示	发动机和自动变速箱系统, 发动机
SP0059	iMT 安装信息重置	发动机和自动变速箱系统, 发动机
SP0060	切换蓄电池类型	发动机和自动变速箱系统, 发动机
SP0061	燃油浓度学习值重置	发动机和自动变速箱系统, 发动机
SP0062	电控制动-R 工具	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统, 制动防抱死/稳定防滑控制
SP0063	蓄电池状态信息更新	电动驱动电池管理
SP0064	车辆临时起动	电动驱动电池管理
SP0065	电池诊断	电动驱动电池管理
SP0066	EV电池单元低电压继续阅读防止取消	电动驱动电池管理
SP0067	电池组故障安全驱动器历史记录清除	EV
SP0068	快速充电继电器诊断	电动车辆插电充电控制
SP0069	扭矩传感器校准	电子动力方向机
SP0070	集成电流值初始化	自启停系统
SP0071	减速传感器零点清除	自启停系统
SP0072	油泵放气	自启停系统
SP0073	空调信息重置	自启停系统
SP0074	更换启动机	自启停系统
SP0075	更换电控单元	自启停系统, 座椅乘员检测
SP0076	自动注册关闭	停机系统状态由认证ECU或智能钥匙ECU确定
SP0077	学习值重置	发动机和自动变速箱系统, 发动机
SP0078	自动变速器码复位	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统
SP0079	清除故障原因代码	远程发动机起动



SP0080	钥匙码重置	智能钥匙
SP0081	电控制动2.0/2.5 Utility	制动防抱死/稳定防滑控制
SP0082	零点位置校准	座椅乘员检测
SP0083	灵敏度检查	座椅乘员检测
SP0084	ID 注册	胎压监测
SP0085	ECU通讯ID注册	主车身
SP0086	车身稳定控制传感器空挡记忆	制动防抱死/稳定防滑控制
SP0087	控制模式更改	四轮驱动
SP0088	DCM服务	车载通信服务系统
SP0089	Wi-Fi连接历史记录	导航系统
SP0090	蓝牙连接历史	导航系统
SP0091	地图信息	导航系统
SP0092	视频设备连接检查	导航系统
SP0093	代客模式取消	导航系统
SP0094	相机同步错误历史记录	导航系统
SP0095	诊断模式	导航系统
SP0096	软件错误历史记录	导航系统
SP0097	光盘错误历史	导航系统
SP0098	智能代码擦除	智能钥匙
SP0099	巡航航程复位	组合仪表
SP0100	零点校准和灵敏度检查	座椅乘员检测
SP0101	通信检查(钥匙通话模式)	智能钥匙
SP0102	自动变速器油热降解评估重置	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统
SP0103	车辆稳定控制系统/牵引力控制系统/四轮驱动控制禁止模	制动防抱死/稳定防滑控制
SP0104	换挡控制同步	发动机