



深圳市朗仁科技有限公司 Shenzhen Xtooltech Co., Ltd

双龙功能表 V9.65

提示及说明:

* 表示此功能为新增功能。

√ 表示此功能支持。

表示此功能不支持。

※ 表示此功能部分支持。

车型	系统	子系统	读取版本信息	读取故障码	清除故障码	读取数据流	动作测试	特殊功能
犀牛(MUSSO)	发动机控制模块 (ECM)	2.3 MSE/RATIO	√	√	√	√	√	SP0001
犀牛(MUSSO)	发动机控制模块 (ECM)	3.2 MSE/RATIO	√	√	√	√	√	SP0001
犀牛(MUSSO)	自动变速箱	BTRA 4	√	√	√	√		SP0002
犀牛(MUSSO)	自动变速箱	博士BTR	√	√	√	√		
犀牛(MUSSO)	电子控制悬挂系统 (ECS)	全部	√	√	√	√	√	
犀牛(MUSSO)	安全气囊	全部	√	√	√			
犀牛(MUSSO)	智能适时四驱 (TOD)	全部		√	√			
犀牛(MUSSO)	TCCU(P/T)	全部	√					SP0003,SP0004
犀牛(MUSSO)	Huber废气再循环系统	全部	√	√	√			SP0005,SP0006, SP0007
犀牛(MUSSO)	防盗控制系统	汽油						SP0003,SP0004
柯兰多(KORANDO)	发动机控制模块 (ECM)	2.3 MSE/RATIO	√	√	√	√	√	SP0001
柯兰多(KORANDO)	发动机控制模块 (ECM)	3.2 MSE/RATIO	√	√	√	√	√	SP0001
柯兰多(KORANDO)	自动变速箱	BTRA 4	√	√	√	√		SP0002
柯兰多(KORANDO)	自动变速箱	BTR博世	√	√	√	√		
柯兰多(KORANDO)	电子控制悬挂系统	全部	√	√	√	√	√	
柯兰多(KORANDO)	智能适时四驱 (TOD)	全部		√	√			SP0003,SP0004
柯兰多(KORANDO)	TCCU(P/T)	全部	√					
柯兰多(KORANDO)	Huber废气再循环系统	全部	√	√	√			SP0003,SP0004
柯兰多(KORANDO)	防盗控制系统	全部						SP0005,SP0006, SP0007
伊思坦纳(ISTANA)	发动机控制模块 (ECM)	2.3 MSE/RATIO	√	√	√	√	√	SP0001
伊思坦纳(ISTANA)	防抱死制动系统 (ABS)	防抱死制动系统 (ABS) (TEVES)	√	√	√	√	√	SP0008,SP0009 ,SP0010
主席(CHAIRMAN)	发动机控制模块 (ECM)	3.6博世发动机	√	√	√	√	√	SP0001
主席(CHAIRMAN)	发动机控制模块 (ECM)	博世3.2双顶置凸轮轴 发动机		√	√	√		
主席(CHAIRMAN)	发动机控制模块 (ECM)	2.3 MSE/RATIO	√	√	√	√	√	SP0001
主席(CHAIRMAN)	发动机控制模块 (ECM)	2.8 MSE/RATIO	√	√	√	√	√	SP0001
主席(CHAIRMAN)	发动机控制模块 (ECM)	3.2 MSE/RATIO	√	√	√	√	√	SP0001
主席(CHAIRMAN)	自动变速箱	BTRA 4	√	√	√	√		SP0002
主席(CHAIRMAN)	自动变速箱	DC 5自动变速器(KWP)	√	√	√	√		SP0011,SP0012, SP0029,SP0030, SP0031
主席(CHAIRMAN)	自动变速箱	DC 5自动变速器(CAN)	√	√	√	√		SP0025,SP0030 ,SP0031
主席(CHAIRMAN)	防抱死制动系统 (ABS)	TEVES(防抱死制动系 统 (ABS) /ESP)	√	√	√	√	√	SP0008,SP0009, SP0010
主席(CHAIRMAN)	防抱死制动系统 (ABS)	TEVES(防抱死制动系 统 (ABS))	√	√	√	√	√	SP0008,SP0010, SP0014
主席(CHAIRMAN)	电子控制悬挂系统	西门子威迪欧 (VDO)	√	√	√	√		
主席(CHAIRMAN)	电子控制悬挂系统	双筒式减震系统 (SACHS)	√	√	√	√		

主席(CHAIRMAN)	Power Trank	主席全系	√	√	√			
主席(CHAIRMAN)	胎压监测系统	主席全系	√	√	√	√		
主席(CHAIRMAN)	双遥控无钥匙进入系统	主席全系		√	√			
主席(CHAIRMAN)	TPMS	主席全系	√	√	√	√		
主席(CHAIRMAN)	防盗控制系统	汽油						SP0003,SP0004
主席(CHAIRMAN)	防盗控制系统	柴油						SP0004,SP0015
雷斯特(REXTON)	发动机控制模块 (ECM)	2.3 MSE	√	√	√	√	√	SP0001
雷斯特(REXTON)	发动机控制模块 (ECM)	2.8 MSE	√	√	√	√	√	SP0001
雷斯特(REXTON)	发动机控制模块 (ECM)	3.2 MSE	√	√	√	√	√	SP0001
雷斯特(REXTON)	发动机控制模块 (ECM)	DSL 2.7(C2I)	√	√	√	√	√	SP0021,SP0023
雷斯特(REXTON)	发动机控制模块 (ECM)	DSL 2.7(C3I)	√	√	√	√	√	SP0016,SP0017,SP0018,SP0019
雷斯特(REXTON)	发动机控制模块 (ECM)	DSL 2.0(C3I)	√	√	√	√	√	SP0020,SP0021
雷斯特(REXTON)	发动机控制模块 (ECM)	DSL D20DTR	√	√	√	√	√	SP0033,SP0036,SP0037,SP0038,SP0039,SP0040,SP0041
雷斯特(REXTON)	发动机控制模块 (ECM)	DSL D22DTR	√	√	√	√	√	SP0042,SP0043,SP0044,SP0045,SP0046,SP0047,SP0048,SP0052,SP0053,SP0054,SP0055,SP0056,SP0057,SP0058,SP0059,SP0060,SP0061,SP0062,SP0063
雷斯特(REXTON)	发动机控制模块 (ECM)	CDPF (C2I)				√		SP0068
雷斯特(REXTON)	发动机控制模块 (ECM)	CDPF (C3I)				√		SP0068
雷斯特(REXTON)	自动变速箱	BTRA 4	√	√	√	√		SP0002
雷斯特(REXTON)	自动变速箱	DC 5自动变速器(KWP)	√	√	√	√		SP0011,SP0012,SP0029,SP0030,SP0031
雷斯特(REXTON)	自动变速箱	DC 5自动变速器(CAN)	√	√	√	√		SP0025,SP0030,SP0031
雷斯特(REXTON)	自动变速箱	DSI 6 A/T		√	√	√		SP0025,SP0026
雷斯特(REXTON)	自动变速箱	MB 7 A/T	√	√	√	√		SP0025,SP0031,SP0067
雷斯特(REXTON)	防抱死制动系统 (ABS)	TEVES(防抱死制动系统 (ABS) /ESP)	√	√	√	√	√	SP0008,SP0009,SP0010
雷斯特(REXTON)	防抱死制动系统 (ABS)	博世	√	√	√	√	√	SP0022
雷斯特(REXTON)	防抱死制动系统 (ABS)	MANDO	√	√	√	√	√	SP0014,SP0022,SP0027
雷斯特(REXTON)	安全气囊	SRE-SMART	√	√	√			
雷斯特(REXTON)	智能适时四驱 (TOD)	旧		√	√			
雷斯特(REXTON)	智能适时四驱 (TOD)	新		√	√	√		
雷斯特(REXTON)	TCCU	旧	√					SP0003,SP0004
雷斯特(REXTON)	TCCU	新	√	√	√	√		
雷斯特(REXTON)	Huber废气再循环系统	全部	√	√	√			SP0005,SP0006,SP0007
雷斯特(REXTON)	速度感应式动力转向系统	全部	√	√	√			

雷斯特(REXTON)	胎压监测系统	全部(KWP)	√	√	√	√		
雷斯特(REXTON)	胎压监测系统	全部(CAN)	√	√	√	√		
雷斯特(REXTON)	TGS杆	全部	√	√	√			
雷斯特(REXTON)	防盗控制系统	汽油						SP0003,SP0004
雷斯特(REXTON)	防盗控制系统	柴油						SP0004,SP0015
雷斯特(REXTON)	防盗控制系统	柴油D20DTR		√	√			
雷斯特(REXTON)	防盗控制系统	柴油D22DTR		√	√			
雷斯特(REXTON)	车身	全部	√	√	√	√	√	SP0066
雷斯特(REXTON)	RK-sticks	全部	√	√	√	√		SP0065
雷斯特(REXTON)	智能钥匙	全部	√	√	√	√		
雷斯特(REXTON)	GCU	全部	√					
路帝 (RODIUS/STAVIC)	发动机控制模块 (ECM)	DSL 2.0(C2I)	√	√	√	√	√	SP0016,SP0017, SP0018,SP0019
路帝 (RODIUS/STAVIC)	发动机控制模块 (ECM)	DSL 2.0(C3I)	√	√	√	√	√	SP0021,SP0023
路帝 (RODIUS/STAVIC)	发动机控制模块 (ECM)	DSL D27DT(C2I)	√	√	√	√	√	SP0020,SP0021
路帝 (RODIUS/STAVIC)	发动机控制模块 (ECM)	DSL D27DT(C3I)	√	√	√	√	√	SP0020,SP0021
路帝 (RODIUS/STAVIC)	发动机控制模块 (ECM)	DSL D20DTR	√	√	√	√	√	SP0033,SP0036, SP0037,SP0038, SP0039,SP0040, SP0041
路帝 (RODIUS/STAVIC)	发动机控制模块 (ECM)	DSL D22DTR	√	√	√	√	√	SP0042,SP0043, SP0044,SP0045, SP0046,SP0047, SP0048,SP0052, SP0053,SP0054, SP0055,SP0056, SP0057,SP0058, SP0059,SP0060, SP0061,SP0062, SP0063
路帝 (RODIUS/STAVIC)	发动机控制模块 (ECM)	3.2 MSE/RATIO	√	√	√	√	√	SP0001
路帝 (RODIUS/STAVIC)	自动变速箱	DC 5自动变速器(KWP)	√	√	√	√		SP0011,SP0012, SP0029,SP0030, SP0031
路帝 (RODIUS/STAVIC)	自动变速箱	DC 5自动变速器(CAN)	√	√	√	√		SP0025,SP0030 ,SP0031
路帝 (RODIUS/STAVIC)	自动变速箱	MB 7 A/T	√	√	√	√		SP0025,SP0031, SP0067
路帝 (RODIUS/STAVIC)	防抱死制动系统 (ABS)	TEVES(防抱死制动系 统 (ABS) /ESP)	√	√	√	√	√	SP008,SP009,SP 0010
路帝 (RODIUS/STAVIC)	防抱死制动系统 (ABS)	防抱死/电子稳定(万都)	√	√	√	√	√	SP0014,SP0022, SP0027
路帝 (RODIUS/STAVIC)	安全气囊	SRE-智能	√	√	√			
路帝 (RODIUS/STAVIC)	安全气囊	大陆	√	√	√	√		
路帝 (RODIUS/STAVIC)	智能适时四驱 (TOD)	新		√	√	√		

路帝 (RODIUS/STAVIC)	TCCU	新	√	√	√	√		
路帝 (RODIUS/STAVIC)	TGS杆	直流变换器	√	√	√			
路帝 (RODIUS/STAVIC)	TGS杆	杠杆		√	√			
路帝 (RODIUS/STAVIC)	胎压监测系统	全部(KWP)	√	√	√	√		
路帝 (RODIUS/STAVIC)	胎压监测系统	全部(CAN)	√	√	√	√		
路帝 (RODIUS/STAVIC)	速度感应式动力转向系统	全部	√	√	√	√		
路帝 (RODIUS/STAVIC)	BCM	全部	√	√	√	√	√	SP0066
路帝 (RODIUS/STAVIC)	SKM	全部	√	√	√	√		
路帝 (RODIUS/STAVIC)	GCU	全部	√					
路帝 (RODIUS/STAVIC)	RK-sticks	全部	√	√	√	√		SP0065
路帝 (RODIUS/STAVIC)	防盗控制系统	汽油						SP003,SP004
路帝 (RODIUS/STAVIC)	防盗控制系统	柴油						SP004,SP0015
路帝 (RODIUS/STAVIC)	防盗控制系统	柴油D20DTR		√	√			
路帝 (RODIUS/STAVIC)	防盗控制系统	柴油D22DTR		√	√			
享御(KYRON)	发动机控制模块 (ECM)	2.3 MSE	√	√	√	√	√	SP0001
享御(KYRON)	发动机控制模块 (ECM)	3.2 MSE	√	√	√	√	√	SP0001
享御(KYRON)	发动机控制模块 (ECM)	DSL 2.0(C21)	√	√	√	√	√	SP0016,SP0017, SP0018,SP0019
享御(KYRON)	发动机控制模块 (ECM)	DSL 2.0(C31)	√	√	√	√	√	SP0021,SP0023
享御(KYRON)	发动机控制模块 (ECM)	DSL 2.7(C21)	√	√	√	√	√	SP0016,SP0017, SP0018,SP0019
享御(KYRON)	发动机控制模块 (ECM)	DSL 2.7(C31)	√	√	√	√	√	SP0020,SP0021
享御(KYRON)	发动机控制模块 (ECM)	CDPF(C21)				√		SP0068
享御(KYRON)	发动机控制模块 (ECM)	CDPF(C31)				√		SP0068
享御(KYRON)	自动变速箱	DSI 6 A/T		√	√	√		SP0025,SP0026
享御(KYRON)	自动变速箱	DC 5自动变速器(KWP)	√	√	√	√		SP0011,SP0012, SP0029,SP0030, SP0031
享御(KYRON)	自动变速箱	DC 5自动变速器(CAN)	√	√	√	√		SP0025,SP0030 ,SP0031
享御(KYRON)	防抱死制动系统 (ABS)	TEVES(防抱死制动系 统 (ABS) /ESP)	√	√	√	√	√	SP0008,SP0009, SP0010
享御(KYRON)	安全气囊	SRE-SMART	√	√	√			
享御(KYRON)	TCCU	全部	√	√	√	√		
享御(KYRON)	速度感应式动力转向系统	全部	√	√	√			
享御(KYRON)	TGS杆	全部	√	√	√			
享御(KYRON)	RK-sticks	全部	√	√	√	√		SP0065
享御(KYRON)	防盗控制系统	汽油						SP0003,SP0004
享御(KYRON)	防盗控制系统	柴油						SP0004,SP0015

爱腾(ACTYON)	发动机控制模块 (ECM)	2.3 MSE	√	√	√	√	√	SP0001
爱腾(ACTYON)	发动机控制模块 (ECM)	DSL 2.0(C2I)	√	√	√	√	√	SP0016,SP0017, SP0018,SP0019
爱腾(ACTYON)	发动机控制模块 (ECM)	DSL 2.0(C3I)	√	√	√	√	√	SP0021,SP0023
爱腾(ACTYON)	发动机控制模块 (ECM)	CDPF(C3I)				√		SP0068
爱腾(ACTYON)	自动变速箱	BTRA 4	√	√	√	√		SP0002
爱腾(ACTYON)	自动变速箱	DSI 6 A/T		√	√	√		SP0025,SP0026
爱腾(ACTYON)	防抱死制动系统 (ABS)	TEVES(防抱死制动系统 (ABS) /ESP)	√	√	√	√	√	SP0008,SP0009, SP0010
爱腾(ACTYON)	安全气囊	SRE-SMART	√	√	√			
爱腾(ACTYON)	TCCU	全部	√	√	√	√		
爱腾(ACTYON)	速度感应式动力转向系统	全部	√	√	√	√		
爱腾(ACTYON)	RK-Sticks	全部	√	√	√	√		SP0065
爱腾(ACTYON)	防盗控制系统	汽油						SP0003,SP004
爱腾(ACTYON)	防盗控制系统	柴油						SP004,SP0015
柯兰多C(KORANDO C)	发动机控制模块 (ECM)	DSL D20DTF	√	√	√	√	√	SP0013,SP0021, SP0024,SP0032, SP0033,SP0034, SP0035,SP0049
柯兰多C(KORANDO C)	发动机控制模块 (ECM)	DSL D22DTF	√	√	√	√	√	SP0042,SP0043, SP0044,SP0045, SP0046,SP0047, SP0048,SP0052, SP0053,SP0054, SP0055,SP0056, SP0057,SP0058, SP0059,SP0060, SP0061,SP0062, SP0063
柯兰多C(KORANDO C)	发动机控制模块 (ECM)	GSL G20		√	√			
柯兰多C(KORANDO C)	自动变速箱	DSI 6 A/T		√	√	√		SP0025,SP0026
柯兰多C(KORANDO C)	自动变速箱	HP 6 A/T		√	√			
柯兰多C(KORANDO C)	自动变速箱	AISIN 6 A/T	√	√	√	√		SP0051,SP0064
柯兰多C(KORANDO C)	防抱死制动系统	全部	√	√	√	√	√	SP0008,SP0009, SP0010
柯兰多C(KORANDO C)	电子耦合	全部	√	√	√	√		
柯兰多C(KORANDO C)	电动助力转向 (EPS)	全部	√	√	√	√		SP0028
柯兰多C(KORANDO C)	车身控制模块 (BCM)	汽油	√	√	√	√	√	SP0066
柯兰多C(KORANDO C)	车身控制模块 (BCM)	柴油	√	√	√	√	√	SP0066
柯兰多C(KORANDO C)	SKM	全部	√	√	√	√		
柯兰多C(KORANDO C)	GCU	全部	√					
柯兰多C(KORANDO C)	安全气囊/SRS	RSR	√	√	√			
柯兰多C(KORANDO C)	安全气囊/SRS	安全气囊	√	√	√	√		
柯兰多C(KORANDO C)	TPMS	全部	√	√	√	√		
蒂维拉(TIVOLI)	发动机控制模块 (ECM)	GSL G16DF	√	√	√	√	√	

蒂维拉(TIVOLI)	发动机控制模块 (ECM)	DSL D16DTF	√	√	√	√	√	SP0042,SP0043, SP0044,SP0045, SP0046,SP0047, SP0048,SP0052, SP0053,SP0054, SP0055,SP0056, SP0057,SP0058, SP0059,SP0060 ,SP0061,SP0062, SP0063
蒂维拉(TIVOLI)	自动变速箱	AISIN 6 A/T	√	√	√	√		SP0051,SP0064
蒂维拉(TIVOLI)	胎压监测系统	全部	√	√	√	√		
蒂维拉(TIVOLI)	车身系统	GASOLINE	√	√	√	√	√	SP0066
蒂维拉(TIVOLI)	车身系统	DIESEL	√	√	√	√	√	SP0066
蒂维拉(TIVOLI)	防抱死制动系统	防抱死制动系统 (ABS)	√	√	√	√	√	SP0022,SP0050
蒂维拉(TIVOLI)	防抱死制动系统	ESP	√	√	√	√	√	SP0027,SP0022, SP0050
蒂维拉(TIVOLI)	EPS	全部	√	√	√	√		SP0028
蒂维拉(TIVOLI)	智能钥匙系统(SKM)	全部	√	√	√	√		
蒂维拉(TIVOLI)	安全气囊	全部	√	√	√	√		
蒂维拉(TIVOLI)	E-Coupling	全部	√	√	√	√		
蒂维拉(TIVOLI)	FCM	全部		√	√	√		
蒂维拉(TIVOLI)	GCU	全部	√					
爱腾SUT/柯兰多 SUT(Actyon SUT/Korando SUT)	发动机控制模块 (ECM)	DSL 2.0(C2I)	√	√	√	√	√	SP0016,SP0017, SP0018,SP0019
爱腾SUT/柯兰多 SUT(Actyon SUT/Korando SUT)	发动机控制模块 (ECM)	DSL 2.0(C3I)	√	√	√	√	√	SP0021,SP0023
爱腾SUT/柯兰多 SUT(Actyon SUT/Korando SUT)	发动机控制模块 (ECM)	DSL D20DTR	√	√	√	√	√	SP0033,SP0036, SP0037,SP0038, SP0039,SP0040, SP0041
爱腾SUT/柯兰多 SUT(Actyon SUT/Korando SUT)	发动机控制模块 (ECM)	DSL D22DTR	√	√	√	√	√	SP0042,SP0043, SP0044,SP0045, SP0046,SP0047, SP0048,SP0052, SP0053,SP0054, SP0055,SP0056, SP0057,SP0058, SP0059,SP0060, SP0061,SP0062, SP0063
爱腾SUT/柯兰多 SUT(Actyon SUT/Korando SUT)	发动机控制模块 (ECM)	G23D	√	√	√	√	√	SP0001
爱腾SUT/柯兰多 SUT(Actyon SUT/Korando SUT)	自动变速箱	BTRA(DSI) 4 A/T	√	√	√	√		SP0002
爱腾SUT/柯兰多 SUT(Actyon SUT/Korando SUT)	自动变速箱	DSI 6 A/T		√	√	√		SP0025,SP0026
爱腾SUT/柯兰多 SUT(Actyon SUT/Korando SUT)	自动变速箱	MB 5 A/T	√	√	√	√		SP0025,SP0030, SP0031
爱腾SUT/柯兰多 SUT(Actyon SUT/Korando SUT)	自动变速箱	AISIN 6 A/T	√	√	√	√		SP0051,SP0064

爱腾SUT/柯兰多 SUT(Actyon SUT/Korando SUT)	TCCU	全部	√	√	√	√		
爱腾SUT/柯兰多 SUT(Actyon SUT/Korando SUT)	防抱死制动系统 (ABS)	TEVES(防抱死/电子稳 定)	√	√	√	√	√	SP0008,SP0009, SP0010
爱腾SUT/柯兰多 SUT(Actyon SUT/Korando SUT)	防抱死制动系统 (ABS)	防抱死/电子稳定(万都)	√	√	√	√	√	SP0014,SP0022, SP0027
爱腾SUT/柯兰多 SUT(Actyon SUT/Korando SUT)	TGS	全部		√	√			
爱腾SUT/柯兰多 SUT(Actyon SUT/Korando SUT)	SSPS	全部	√	√	√	√		
爱腾SUT/柯兰多 SUT(Actyon SUT/Korando SUT)	安全气囊	全部	√	√	√			
爱腾SUT/柯兰多 SUT(Actyon SUT/Korando SUT)	智能钥匙	全部	√	√	√	√	√	
爱腾SUT/柯兰多 SUT(Actyon SUT/Korando SUT)	车身	全部	√	√	√	√	√	SP0066
爱腾SUT/柯兰多 SUT(Actyon SUT/Korando SUT)	TPMS	全部	√	√	√	√		
爱腾SUT/柯兰多 SUT(Actyon SUT/Korando SUT)	GCU	全部	√					
爱腾SUT/柯兰多 SUT(Actyon SUT/Korando SUT)	RK-sticks	全部	√	√	√	√		SP0065
爱腾SUT/柯兰多 SUT(Actyon SUT/Korando SUT)	防盗控制系统	汽油						SP0003,SP0004
爱腾SUT/柯兰多 SUT(Actyon SUT/Korando SUT)	防盗控制系统	柴油						SP0004,SP0015
爱腾SUT/柯兰多 SUT(Actyon SUT/Korando SUT)	防盗控制系统	柴油D20DTR		√	√			
爱腾SUT/柯兰多 SUT(Actyon SUT/Korando SUT)	防盗控制系统	柴油D22DTR		√	√			
G4 雷斯特	发动机控制模块	汽油 G20DTR	√	√	√	√	√	
G4 雷斯特	发动机控制模块	柴油 D22DTR	√	√	√	√	√	
G4 雷斯特	自动变速箱	MB 7 A/T	√	√	√	√		
G4 雷斯特	自动变速箱	AISIN 6 A/T	√	√	√	√	√	
G4 雷斯特	防抱死制动系统	ABS/ESP(MANDO)	√	√	√	√	√	
G4 雷斯特	安全气囊	全部	√	√	√	√		
G4 雷斯特	TCCU	新	√	√	√	√		
G4 雷斯特	SSPS	全部	√	√	√	√		
G4 雷斯特	TGS 控制杆	全部		√	√			
G4 雷斯特	TPMS	全部	√	√	√	√		
G4 雷斯特	车身控制模块	全部	√	√	√	√	√	
G4 雷斯特	智能钥匙系统	全部	√	√	√	√		
G4 雷斯特	GCU	全部	√					
G4 雷斯特	FCM	全部		√	√	√		

雷斯特(NEW MUSSO)SUT	发动机控制模块	汽油 G20DTR	√	√	√	√	√	
雷斯特(NEW MUSSO)SUT	发动机控制模块	柴油 D22DTR	√	√	√	√	√	
雷斯特(NEW MUSSO)SUT	自动变速箱	AISIN 6 A/T	√	√	√	√	√	
雷斯特(NEW MUSSO)SUT	防抱死制动系统	ABS/ESP(MANDO)	√	√	√	√	√	
雷斯特(NEW MUSSO)SUT	安全气囊	全部	√	√	√	√		
雷斯特(NEW MUSSO)SUT	TCCU	新	√	√	√	√		
雷斯特(NEW MUSSO)SUT	SSPS	全部	√	√	√	√		
雷斯特(NEW MUSSO)SUT	TGS 控制杆	全部		√	√			
雷斯特(NEW MUSSO)SUT	TPMS	全部	√	√	√	√		
雷斯特(NEW MUSSO)SUT	车身控制模块	全部	√	√	√	√	√	
雷斯特(NEW MUSSO)SUT	智能钥匙系统	全部	√	√	√	√		
雷斯特(NEW MUSSO)SUT	GCU	全部	√					
雷斯特(NEW MUSSO)SUT	FCM	全部		√	√	√		

特殊功能列表

编号	功能名称	系统名称
SP0001	电子控制单元重置	发动机控制模块 (ECM)
SP0002	节气门位置传感器值清除 (仅柴油)	自动变速箱
SP0003	指纹数据	TCCU (P/T), 防盗控制系统, 智能适时四驱 (TOD), Huber 废气再循环系统, TCCU
SP0004	钥匙编码	TCCU (P/T), 防盗控制系统, 智能适时四驱 (TOD), Huber 废气再循环系统, TCCU
SP0005	废气再循环VIN写入	Huber 废气再循环系统, 防盗控制系统
SP0006	废气再循环初始化	Huber 废气再循环系统, 防盗控制系统
SP0007	废气再循环系统重置	Huber 废气再循环系统, 防盗控制系统
SP0008	初始化传感器 (仅限电子稳定)	防抱死制动系统 (ABS)
SP0009	清除变量码值	防抱死制动系统 (ABS)
SP0010	排气 (teves)	防抱死制动系统 (ABS)
SP0011	重置自适应值	自动变速箱
SP0012	读写适配	自动变速箱
SP0013	02传感器初始化	发动机控制模块 (ECM)
SP0014	擦除编码	防抱死制动系统 (ABS)
SP0015	钥匙编码状态	防盗控制系统
SP0016	泄漏检测	发动机控制模块 (ECM)
SP0017	导轨压力重置	发动机控制模块 (ECM)
SP0018	喷油嘴编码	发动机控制模块 (ECM)
SP0019	车身编码	发动机控制模块 (ECM)
SP0020	C3I 5喷油嘴校正	发动机控制模块 (ECM)
SP0021	引擎变量编码	发动机控制模块 (ECM)
SP0022	排气	防抱死制动系统
SP0023	C3I 4喷油嘴校正	发动机控制模块 (ECM)
SP0024	底盘变速编码	发动机控制模块 (ECM)
SP0025	变速箱控制单元适应重置	自动变速箱
SP0026	变速箱控制单元初始液压校准	自动变速箱
SP0027	纵向加速度传感器	防抱死制动系统
SP0028	转向重置	电动助力转向
SP0029	TCU的编码	自动变速箱
SP0030	TCU扫描编码	自动变速箱
SP0031	锁定再操作和释放	自动变速箱
SP0032	导轨压力初始化	发动机控制模块 (ECM)
SP0033	CDPF再生	发动机控制模块 (ECM)
SP0034	旋流阀重新学习	发动机控制模块 (ECM)
SP0035	节气门位置重新学习	发动机控制模块 (ECM)
SP0036	EGR位置复位	发动机控制模块 (ECM)
SP0037	油门复位	发动机控制模块 (ECM)
SP0038	旋流控制阀重置	发动机控制模块 (ECM)
SP0039	导轨压力重置	发动机控制模块 (ECM)
SP0040	氧传感器重置	发动机控制模块 (ECM)
SP0041	VGT重置	发动机控制模块 (ECM)
SP0042	燃油压力静音测试	发动机控制模块 (ECM)
SP0043	燃料压力动态测试	发动机控制模块 (ECM)
SP0044	IMV动态测试	发动机控制模块 (ECM)
SP0045	注射器校准	发动机控制模块 (ECM)
SP0046	柴油机微粒过滤器再生 (IDLE)	发动机控制模块 (ECM)
SP0047	柴油机微粒过滤器再生 (驱动)	发动机控制模块 (ECM)
SP0048	LNT脱硫	发动机控制模块 (ECM)
SP0049	EGR位置重新学习	发动机控制模块 (ECM)
SP0050	编码擦除	防抱死制动系统
SP0051	自动变速箱控制单元重置	自动变速箱
SP0052	废气再循环复位	发动机控制模块 (ECM)
SP0053	废气再循环初始学习	发动机控制模块 (ECM)
SP0054	油门复位	发动机控制模块 (ECM)
SP0055	油门初始学习	发动机控制模块 (ECM)
SP0056	氧传感器复位	发动机控制模块 (ECM)
SP0057	RPC重置	发动机控制模块 (ECM)
SP0058	空气流量传感器 (HFM) 重置	发动机控制模块 (ECM)
SP0059	凸轮/曲轴传感器复位	发动机控制模块 (ECM)
SP0060	主继电器复位	发动机控制模块 (ECM)
SP0061	旋流控制阀复位	发动机控制模块 (ECM)
SP0062	旋流控制阀初始学习	发动机控制模块 (ECM)
SP0063	VGT初始Leasn	发动机控制模块 (ECM)
SP0064	N' 位置学习	自动变速箱
SP0065	远程编码	RK-sticks
SP0066	车体控制模块 (车体电脑) 重置	车身控制模块

SP0067	电磁感应式传感器校准	自动变速箱
SP0068	柴油机微粒过滤器再生	发动机控制模块（ECM）

XTOOL