



斯巴鲁功能表V8.02

提示及说明:

* 表示此功能为新增功能。

√ 表示此功能支持。

表示此功能不支持。

※ 表示此功能部分支持。

系统名称	读取版本信息	读取故障码	清除故障码	读取数据流	动作测试	特殊功能
发动机系统	√	√	√	√	1-17、89-125	1-17、89-125
变速箱系统	√	√	√	√	83-84、126-133	83-84、126-133
刹车控制系统	√	√	√	√	18-22、85-86、134-135	18-22、85-86、134-135
安全气囊	√	√	√	√		
集成单元模式	√	√	√	√	18-22、87-88、136-176	18-22、87-88、136-176
巡航控制系统	√	√	√	√		
乘员检测系统	√	√	√	√	177-178	177-178
无钥匙启动系统	√	√	√	√	179-180	179-180
电动转向系统	√	√	√	√	181-182	181-182
轮胎气压监视器	√	√	√	√	63-64	63-64
驻车制动系统	√	√	√	√	65-70	65-70
空调系统	√	√	√	√	71-82、322-324	71-82、322-324
CAN 系统	√	√	√	√		
组合仪表	√	√	√	√	189-296	189-296
自动起闭	√	√	√	√	297-313	297-313
自动感应灯和雨刷系统	√	√	√	√	183-188	183-188
自动前灯矫正系统	√	√	√	√		
混合动力总成控制系统	√	√	√	√	314-321	314-321
驱动马达控制系统	√	√	√	√		
动力后车门	√	√	√	√		
B+能源控制系统	√	√	√	√		
适应巡航控制，雷达型	√	√	√	√		
雷达组件B&S LH	√	√	√	√		
雷达组件B&S RH	√	√	√	√		
2009年型车开始适用的 ADA相机类型	√	√	√	√		
多功能显示	√	√	√	√		
防盗锁系统单元	√	√	√	√		
EyeSight辅助监视器	√	√	√	√		
电动座椅记忆模式	√	√	√	√		
信息娱乐系统	√	√	√	√		
车载信息系统	√	√	√	√		

动作测试与特殊功能表

编号	功能名称	系统名称
1	销售商检查模式程序	发动机系统
2	防盗器	发动机系统
3	双涡轮增压系统	发动机系统
4	促动器开/关操作	发动机系统
5	喷油器控制	发动机系统
6	燃油泵控制	发动机系统
7	排气再循环阀控制	发动机系统
8	固定式怠速点火正时	发动机系统
9	怠速控制	发动机系统
10	废气再循环系统诊断	发动机系统
11	故障码描述	发动机系统
12	最新诊断故障码	发动机系统
13	已存储故障码	发动机系统
14	DPF保养	发动机系统
15	ECM更换时的维护	发动机系统
16	自动变速箱排气模式	发动机系统
17	自动变速箱学习模式	发动机系统
18	制动防抱死系统顺序控制模式	刹车控制系统
19	车辆动态控制VDC 检查模式	刹车控制系统
20	转向角传感器空档&横向重力传感器0点设定模式	刹车控制系统
21	转向空档重力传感器 归零设置	刹车控制系统
22	纵向重力传感器 0 点设置模式	刹车控制系统
23	延迟断开时间	集成单元模式
24	自动锁止时间	集成单元模式
25	后除霜器运行模式	集成单元模式
26	雨刮器除冰装置运行模式	集成单元模式
27	安全报警设置	集成单元模式
28	碰撞传感器设置	集成单元模式
29	报警延迟设置	集成单元模式
30	闭锁预防	集成单元模式
31	碰撞传感器	集成单元模式
32	警报器设定	集成单元模式
33	应答蜂鸣器设置	集成单元模式
34	报警应答设置	集成单元模式
35	自动锁止设定	集成单元模式
36	应答蜂鸣器	集成单元模式
37	自动锁	集成单元模式
38	初始遥控钥匙设定	集成单元模式
39	初始按钮设定	集成单元模式
40	初始安全设定	集成单元模式
41	被动报警	集成单元模式
42	车门打开警报	集成单元模式
43	空调控制模块设定	集成单元模式
44	电动车窗控制模块设定	集成单元模式
45	中央显示器故障	集成单元模式
46	雨刮器除霜装置	集成单元模式
47	后雾灯设定	集成单元模式
48	出厂初始设定	集成单元模式
49	安全装备	集成单元模式
50	加热器旋塞阀输出	集成单元模式
51	锁定启动输出	集成单元模式
52	所有座椅开锁输出	集成单元模式
53	后尾门/后备箱开锁输出	集成单元模式
54	双重锁输出	集成单元模式
55	换档锁电磁阀	集成单元模式
56	钥匙锁定输出	集成单元模式
57	遥控钥匙蜂鸣器输出	集成单元模式
58	安全带蜂鸣器输出	集成单元模式
59	汽笛输出	集成单元模式
60	EK警报器输出	集成单元模式
61	TL警报器输出	集成单元模式
62	喇叭输出	集成单元模式

63	ID 注册	轮胎气压监视器
64	发送器ID数据监视器	轮胎气压监视器
65	力传感器标定模式	驻车制动系统
66	磨合驻车制动驱动模式	驻车制动系统
67	驻车制动移除模式	驻车制动系统
68	离合器接合位置设置	驻车制动系统
69	离合器传感器标定模式	驻车制动系统
70	参数初始化模式	驻车制动系统
71	空调更换设置	空调系统
72	鼓风机等级设置	空调系统
73	模式门执行器目标开启角度	空调系统
74	新鲜/再循环空气车门执行器目标开启角度	空调系统
75	后通风口车门执行器目标开启角度	空调系统
76	空气混合车门执行器目标开启角度（乘客座）	空调系统
77	空气混合车门执行器目标开启角度（驾驶座）	空调系统
78	加热器芯子温度设置	空调系统
79	PTC步幅	空调系统
80	新鲜/再循环空气车门执行器目标开启角度	空调系统
81	可变流量变换电磁阀负荷设置	空调系统
82	可变压缩机磨合驱动	空调系统
83	清除自动变速箱记忆值	自动变速箱系统
84	AWD 开关切换模式	自动变速箱系统
85	模式转换	刹车控制系统
86	制动灯照明操作	刹车控制系统
87	清除无匙ID	集成单元模式
88	注册无匙ID	集成单元模式
89	燃油泵继电器	发动机系统
90	CPC电磁阀	发动机系统
91	散热器风扇继电器	发动机系统
92	空调压缩机继电器	发动机系统
93	PCV电磁阀	发动机系统
94	排气控制电磁阀	发动机系统
95	油箱内压交换电磁阀	发动机系统
96	涡轮增压器废气口电磁线圈	发动机系统
97	辅助空气组合阀1	发动机系统
98	辅助空气组合阀2	发动机系统
99	辅助空气泵继电器	发动机系统
100	CPC电磁阀2	发动机系统
101	辅助燃油泵继电器	发动机系统
102	燃油压力切换电磁阀	发动机系统
103	ELCM开关阀	发动机系统
104	ELCM泵	发动机系统
105	刹车真空泵继电器	发动机系统
106	防盗锁系统	发动机系统
107	燃油喷射器控制	发动机系统
108	EGR阀控制	发动机系统
109	LP-EGR 阀控制	发动机系统
110	排气控制阀控制	发动机系统
111	高压燃油检查	发动机系统
112	交流发电机控制	发动机系统
113	可变格栅式风门控制	发动机系统
114	压缩监视器	发动机系统
115	喷油器代码注册模式	发动机系统
116	燃油泵能率记忆	发动机系统
117	燃油喷射器喷射量记忆	发动机系统
118	EGR阀门开角记忆	发动机系统
119	涡轮叶片角记忆	发动机系统
120	气流传感器记忆	发动机系统
121	更换机油	发动机系统
122	更换DPF	发动机系统
123	更新DPF	发动机系统
124	取消代码显示	发动机系统
125	ECU规格信息	发动机系统
126	F&&R电磁线圈	自动变速箱系统
127	次级电磁线圈	自动变速箱系统

128	初级DOWN电磁线圈	自动变速箱系统
129	初级UP电磁线圈	自动变速箱系统
130	AWD电磁线圈	自动变速箱系统
131	锁闭能率电磁线圈	自动变速箱系统
132	OFF电磁线圈	自动变速箱系统
133	ECU规格信息	自动变速箱系统
134	刹车保养模式	刹车控制系统
135	ECU规格信息	刹车控制系统
136	加热器中间阀输出	集成单元模式
137	锁定致动器锁定输出	集成单元模式
138	全部座位解锁输出	集成单元模式
139	后车门 / 后备箱解锁输出	集成单元模式
140	双锁定输出	集成单元模式
141	档位锁定电磁线圈输出	集成单元模式
142	钥匙锁定电磁线圈输出	集成单元模式
143	无钥匙蜂鸣器输出	集成单元模式
144	EK 警告输出	集成单元模式
145	喇叭输出	集成单元模式
146	紧急刹车危险信号灯信号	集成单元模式
147	车门后视镜指示器信号	集成单元模式
148	ECU规格信息	集成单元模式
149	关闭延迟时间	集成单元模式
150	自动锁定时间	集成单元模式
151	后除雾器模式	集成单元模式
152	防锁闭	集成单元模式
153	异常预警灯闪烁设定	集成单元模式
154	自动锁定设定	集成单元模式
155	初始无钥匙设置	集成单元模式
156	初始按钮设置	集成单元模式
157	选择解锁开关	集成单元模式
158	车门打开警告	集成单元模式
159	自动空调设定	集成单元模式
160	雨刷除冰器设置	集成单元模式
161	后雾灯设置	集成单元模式
162	照明控制开 / 关	集成单元模式
163	轿车 / 旅行车设定	集成单元模式
164	手动变速器 / 自动变速器设定	集成单元模式
165	六档手动变速器设定	集成单元模式
166	雨滴检测传感器设定	集成单元模式
167	照明传感器设定	集成单元模式
168	出厂或市场设置	集成单元模式
169	自动雨刷器 / INT 设定	集成单元模式
170	动力后车门设置	集成单元模式
171	单触转向灯功能设定	集成单元模式
172	后雨刷器自动设置	集成单元模式
173	X模式开关设置	集成单元模式
174	TPMS 设定	集成单元模式
175	驾驶席车门解锁设置	集成单元模式
176	后车门解锁设置	集成单元模式
177	ECU规格信息	乘员检测系统
178	重新调零	乘员检测系统
179	ECU规格信息	无钥匙启动
180	清除校对结果履历	无钥匙启动
181	ECU规格信息	电动转向系统
182	清除辅助MAP选择信息	电动转向系统
183	传感器初始设置	自动感应灯和雨刷
184	自动感应灯灵敏度调整	自动感应灯和雨刷
185	自动雨刷器/INT 设定	自动感应灯和雨刷
186	雨刷器连接自动灯设置	自动感应灯和雨刷
187	自动变光灯取消设置	自动感应灯和雨刷
188	自动雨刷器启动设置	自动感应灯和雨刷
189	空气温度校正	组合仪表
190	平均燃油效率校正	组合仪表
191	后座椅安全带警告自定义	组合仪表

192	第二级安全带警告自定义	组合仪表
193	EPS设置当前状态	组合仪表
194	演示模式许可/不许可	组合仪表
195	速度计工作	组合仪表
196	转速计工作	组合仪表
197	燃油计工作	组合仪表
198	水温计	组合仪表
199	电压表	组合仪表
200	油压表	组合仪表
201	环保监测表	组合仪表
202	电表	组合仪表
203	液晶显示全部亮灯	组合仪表
204	AT档	组合仪表
205	MT档	组合仪表
206	里程表	组合仪表
207	旅程表	组合仪表
208	燃油表栏显示	组合仪表
209	水温计栏显示	组合仪表
210	SPORT指示器	组合仪表
211	升档指示器	组合仪表
212	CRUISE指示器	组合仪表
213	CRUISE(ACC)指示器	组合仪表
214	SET指示器	组合仪表
215	预备(READY)指示器	组合仪表
216	SI驱动指示器	组合仪表
217	X模式指示器	组合仪表
218	视觉显示	组合仪表
219	名席车门显示	组合仪表
220	[S]指示器	组合仪表
221	照明灯检查	组合仪表
222	远光指示器	组合仪表
223	位置灯指示器	组合仪表
224	前雾灯指示器	组合仪表
225	后雾灯指示器	组合仪表
226	水温(COOL)指示器	组合仪表
227	VDC关闭指示器	组合仪表
228	VDC运行/故障指示器	组合仪表
229	坡道启动辅助OFF/故障指示器	组合仪表
230	ECO指示器	组合仪表
231	SPORT指示器	组合仪表
232	升档指示器	组合仪表
233	辉光指示器	组合仪表
234	自动起闭运行灯	组合仪表
235	自动起闭OFF/故障指示器	组合仪表
236	LANE OFF指示器	组合仪表
237	P-CR OFF指示器	组合仪表
238	坡道辅助指示器	组合仪表
239	EV模式指示器	组合仪表
240	HEV就绪指示器	组合仪表
241	EPB坡道辅助驻车指示器	组合仪表
242	两档LO指示器	组合仪表
243	REV/RED区指示器	组合仪表
244	牵引模式指示器	组合仪表
245	EPB工作指示器	组合仪表
246	SPF OFF指示器	组合仪表
247	AFS OFF指示器	组合仪表
248	HBA指示器	组合仪表
249	SRVD OFF指示器	组合仪表
250	驾驶席安全带预警	组合仪表
251	安全气囊预警	组合仪表
252	TPMS预警	组合仪表
253	无钥匙预警	组合仪表
254	全席车门预警	组合仪表
255	水温(HOT)预警	组合仪表
256	E/G残油量预警	组合仪表

257	AT(CVT)油温预警	组合仪表
258	R. DIFF油温预警	组合仪表
259	ABS预警	组合仪表
260	刹车预警	组合仪表
261	EPB预警	组合仪表
262	EPB坡道启动辅助预警	组合仪表
263	AWD预警	组合仪表
264	沉积物预警	组合仪表
265	DPF阻塞预警	组合仪表
267	剩余清洗液预警	组合仪表
268	剩余燃料预警	组合仪表
269	EPS预警	组合仪表
270	柴油超限指示器	组合仪表
271	剩余尿素预警	组合仪表
272	EYESIGHT 故障预警	组合仪表
273	检查E/G预警	组合仪表
274	障碍物检出警告	组合仪表
275	车道偏离警告	组合仪表
276	保持警觉警告	组合仪表
277	HEV故障警告	组合仪表
278	充电警告	组合仪表
279	油压警告	组合仪表
280	LED LO光束警告	组合仪表
281	真空泵警告	组合仪表
282	后座椅(右)安全带预警	组合仪表
283	HID自动调平器警告	组合仪表
284	乘客席安全带预警	组合仪表
285	后座椅(中)安全带预警	组合仪表
286	后座椅(左)安全带预警	组合仪表
287	平均燃油效率A显示值	组合仪表
288	终身燃油效率显示值	组合仪表
289	瞬时燃油效率显示值	组合仪表
290	平均燃油效率B显示值	组合仪表
291	残油量巡航距离显示值	组合仪表
292	环境气温	组合仪表
293	平均车速显示值	组合仪表
294	亮度检查	组合仪表
295	蜂鸣器输出	组合仪表
296	显示器工作检查模式	组合仪表
297	ECU规格信息	自动起闭
298	发动机起动	自动起闭
299	切断继电器ON/OFF驱动	自动起闭
300	继电器1 ON/OFF驱动	自动起闭
301	继电器2 ON/OFF驱动	自动起闭
302	ICR继电器ON/OFF驱动	自动起闭
303	电动油泵控制	自动起闭
304	继电器ON/OFF驱动	自动起闭
305	泵ON/OFF驱动	自动起闭
306	副电源控制	自动起闭
307	发动机停止控制	自动起闭
308	更换起动机时的保养	自动起闭
309	ECU更换时保养	自动起闭
310	转动信号为ON停止禁止设定	自动起闭
311	雨刷器ON停止禁止设定	自动起闭
312	倾斜停止禁止设定	自动起闭
313	危险信号灯ON停止禁止设置	自动起闭
314	ECU规格信息	混合动力总成系统
315	ISG曲柄启动操作	混合动力总成系统
316	ISG电压控制	混合动力总成系统
317	制动真空泵系统检查	混合动力总成系统
318	12V电池继电器操作	混合动力总成系统
319	DCDC转换器输出电压控制	混合动力总成系统
320	仅发动机驱动模式	混合动力总成系统
321	自动起闭取消驱动模式(仅发动机或者发动机+马达)	混合动力总成系统
322	ECU规格信息	空调系统

323	可变压缩机违章驾驶	空调系统
324	系统操作检查模式	空调系统

XTool