



丰田新能源功能表 V5.40

提示及说明:

* 表示此功能为新增功能。

√ 表示此功能支持。

表示此功能不支持。

※ 表示此功能部分支持。

区域	车型	模式	年份	系统	读取故障	清除故障码	读取数据流	读取冻结帧	动作测试	特殊功能
欧洲及其它	埃尔法混动 (ALPHARD HV)	ATH	全部年款	发动机和自动变速箱系统	√	√	√	√	0064, 0072, 0073, 0074, 0075, 0076, 0077, 0078, 0079, 0080, 0081, 0082, 0083, 0084, 0085, 0086, 0087, 0088, 0089, 0090, 0091, 0092, 0093, 0094, 0095, 0096, 0097, 0098, 0099, 0100, 0101, 0102, 0103, 0104, 0105, 0106, 0107, 0108, 0109, 0110, 0111, 0112, 0113, 0114, 0115, 0116, 0117, 0118, 0119, 0120, 0121, 0122, 0123, 0124, 0125, 0126, 0127, 0128, 0129, 0130, 0131, 0132, 0133, 0134, 0135, 0136, 0137, 0138, 0139, 0140, 0141, 0142, 0143, 0144, 0145, 0146, 0147, 0148, 0149, 0150, 0151, 0152, 0153, 0154, 0155, 0156, 0157, 0158, 0159, 0160, 0161, 0162, 0163, 0164, 0165, 0166, 0167, 0168, 0169, 0170, 0171, 0172, 0173, 0174, 0175, 0176, 0177, 0178, 0179, 0180, 0181, 0182, 0183, 0184, 0185, 0186, 0187, 0188, 0189, 0190, 0191, 0192, 0193, 0194, 0195, 0196, 0197, 0198, 0199, 0200	SP0006, SP0017, SP0019, SP0022, SP0023, SP0024, SP0025, SP0026, SP0027, SP0115
欧洲及其它	埃尔法混动 (ALPHARD HV)	ATH	全部年款	混合动力控制	√	√	√	√	0061, 0062, 0063, 0064, 0065, 0068, 0069, 0070, 0071, 0072, 0073, 0074, 0110	SP0006, SP0015, SP0016, SP0017, SP0018, SP0019

欧洲及其它	埃尔法混动 (ALP HARD HV)	ATH	全部年款	巡航控制	√	√	√	√		
欧洲及其它	埃尔法混动 (ALP HARD HV)	ATH	全部年款	防抱死制动系统/车身稳定控制系统/牵引力控制系统	√	√	√	√	0026, 0278, 0279, 0281, 0282, 0284, 0285, 0367, 0724, 0725, 0726, 0727, 0728, 0729, 0730, 0731, 0732, 0733, 0734, 0735, 0736, 0737, 0738, 0739, 0740, 0741, 0742, 0743, 0744, 0745, 0746, 0747, 0748, 0749, 0750, 0751, 0752, 0753, 0754, 0755, 0756, 0757, 0758, 0759, 0760, 0761, 0762, 0763, 0764, 0765, 0766, 0767, 0768, 0769, 0770, 0771, 0772, 0773, 0774, 0775, 0776, 0777, 0778, 0779, 0780, 0781, 0782, 0783, 0784, 0785, 0786, 0787, 0788, 0789, 0790, 0791, 0792, 0793, 0794, 0795, 0796, 0797, 0798, 0799, 0800, 0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810	SP0003, SP0004, SP0005, SP0006, SP0073
欧洲及其它	埃尔法混动 (ALP HARD HV)	ATH	全部年款	电子动力方向机	√	√	√	√		SP0003, SP0054, SP0055
欧洲及其它	埃尔法混动 (ALP HARD HV)	ATH	全部年款	空调	√	√	√	√	0455, 0456, 0457, 0458, 0459, 0460, 0461, 0462, 0463, 0464, 0465, 0466, 0467, 0468, 0469, 0470, 0471, 0472, 0473, 0474, 0475, 0476, 0477, 0478, 0479, 0480, 0481, 0482, 0483, 0484, 0485, 0486, 0487, 0488, 0489, 0490, 0491, 0492, 0493, 0494, 0495, 0496, 0497, 0498, 0499, 0500, 0501, 0502, 0503, 0504, 0505, 0506, 0507, 0508, 0509, 0510, 0511	SP0065, SP0066, SP0104
欧洲及其它	埃尔法混动 (ALP HARD HV)	ATH	全部年款	安全气囊	√	√	√			SP0003

欧洲及其它	埃尔法混动 (ALP HARD HV)	ATH	全部年款	主车身	√	√	√	√	0005, 0263, 0268, 0269, 0324, 0325, 0327, 0328, 0329, 0330, 0331, 0333, 0386, 0393, 0394, 0395, 0396, 0397, 0398, 0399, 0400, 0682, 0683, 0684, 0685, 0686, 0687, 0688, 0689, 0690, 0691, 0692, 0693, 0694, 0695, 0696, 0697, 0698, 0699, 0700, 0701, 0702, 0703, 0704, 0705, 0706, 0707, 0708, 0709, 0710, 0711, 0712, 0713, 0714, 0715, 0716, 0717, 0718, 0719, 0720, 0721	SP0018, SP0056, SP0070, SP0071
欧洲及其它	埃尔法混动 (ALP HARD HV)	ATH	全部年款	网关	√	√		√		SP0018
欧洲及其它	埃尔法混动 (ALP HARD HV)	ATH	全部年款	左后门	√	√	√	√	0259, 0265, 0326, 0331, 0332, 0333, 0401, 0402, 0403, 0404, 0405, 0406, 0407, 0408, 0409, 0410	
欧洲及其它	埃尔法混动 (ALP HARD HV)	ATH	全部年款	右后门	√	√	√	√	0259, 0265, 0326, 0331, 0332, 0333, 0401, 0402, 0403, 0404, 0405, 0406, 0407, 0408, 0409, 0410	
欧洲及其它	埃尔法混动 (ALP HARD HV)	ATH	全部年款	后门	√	√	√	√	0422, 0423, 0424, 0425, 0426, 0427, 0428	
欧洲及其它	埃尔法混动 (ALP HARD HV)	ATH	全部年款	驾驶员车门模块	√	√	√		0429	
欧洲及其它	埃尔法混动 (ALP HARD HV)	ATH	全部年款	乘客车门模块	√	√	√		0429	
欧洲及其它	埃尔法混动 (ALP HARD HV)	ATH	全部年款	左后车门模块	√	√	√		0429	

欧洲及其它	埃尔法混动 (ALP HARD HV)	ATH	全部年款	右后门模块	√	√	√		0429	
欧洲及其它	埃尔法混动 (ALP HARD HV)	ATH	全部年款	驾驶员座椅	√	√	√	√	0026, 0411, 0412, 0413, 0414, 0415, 0416, 0417, 0418, 0419, 0420, 0421	
欧洲及其它	埃尔法混动 (ALP HARD HV)	ATH	全部年款	主开关	√	√	√			
欧洲及其它	埃尔法混动 (ALP HARD HV)	ATH	全部年款	滑动天窗	√	√	√		0430	
欧洲及其它	埃尔法混动 (ALP HARD HV)	ATH	全部年款	组合仪表	√	√	√	√	0300, 0515, 0516, 0517, 0518, 0519, 0520, 0521, 0522, 0523, 0524, 0525, 0526, 0527, 0528, 0529, 0530, 0531, 0532, 0533, 0534, 0535, 0536, 0537, 0538, 0539, 0540, 0541, 0542, 0543, 0544, 0545, 0546, 0547, 0548, 0549, 0550, 0551, 0552, 0553, 0554, 0555, 0556, 0557, 0558, 0559, 0560, 0561, 0562, 0563, 0564, 0565, 0566, 0567, 0568, 0569, 0570, 0571, 0572, 0573, 0574, 0575, 0576, 0577, 0578, 0579, 0580, 0581, 0582, 0583, 0584, 0585, 0586, 0587, 0588, 0589, 0590, 0591, 0592, 0593, 0594, 0595, 0596, 0597, 0598, 0599, 0600, 0601, 0602, 0603, 0604, 0605, 0606, 0607, 0608, 0609, 0610, 0611, 0612, 0613, 0614, 0615, 0616, 0617, 0618, 0619, 0620, 0621, 0622, 0623, 0624, 0625, 0626, 0627, 0628, 0629, 0630, 0631, 0632, 0633, 0634, 0635, 0636, 0637, 0638, 0639, 0640, 0641, 0642, 0	

欧洲及其它	埃尔法混动 (ALP HARD HV)	ATH	全部年款	后视镜	√	√	√		0259, 0261, 0262, 0263, 0264, 0324, 0325, 0326, 0327, 0328, 0329, 0330, 0331, 0332, 0333	
欧洲及其它	埃尔法混动 (ALP HARD HV)	ATH	全部年款	间隙声呐	√	√	√	√	0023, 0024, 0025, 0026	SP0053
欧洲及其它	埃尔法混动 (ALP HARD HV)	ATH	全部年款	自适应前大灯系统	√	√	√	√	0007, 0008, 0009, 0370, 0371, 0372, 0373, 0374, 0375, 0376, 0377, 0378, 0379, 0380, 0381, 0382, 0383, 0384, 0385, 0386, 0387, 0388, 0389	SP0086
欧洲及其它	埃尔法混动 (ALP HARD HV)	ATH	全部年款	进入&启动	√	√	√	√	0392, 0393, 0395, 0398, 0399, 0400, 0431, 0432, 0433, 0434, 0435, 0436, 0437, 0438, 0439, 0440, 0441, 0442, 0443, 0444, 0445, 0446, 0447, 0448, 0449, 0450, 0451, 0452, 0453, 0454	SP0018, SP0057, SP0058, SP0059, SP0060, SP0061
欧洲及其它	埃尔法混动 (ALP HARD HV)	ATH	全部年款	车辆接近通知系统	√	√	√		0035, 0036, 0037	

欧洲及其它	ALPHARD HV(埃尔法混合动力版)/VELLFIRE HV	AYH3	全部年款	发动机和自动变速箱系统	√	√	√	√	0064, 0072, 0073, 0074, 0075, 0076, 0077, 0078, 0079, 0080, 0081, 0082, 0083, 0084, 0085, 0086, 0087, 0088, 0089, 0090, 0091, 0092, 0093, 0094, 0095, 0096, 0097, 0098, 0099, 0100, 0101, 0102, 0103, 0104, 0105, 0106, 0107, 0108, 0109, 0110, 0111, 0112, 0113, 0114, 0115, 0116, 0117, 0118, 0119, 0120, 0121, 0122, 0123, 0124, 0125, 0126, 0127, 0128, 0129, 0130, 0131, 0132, 0133, 0134, 0135, 0136, 0137, 0138, 0139, 0140, 0141, 0142, 0143, 0144, 0145, 0146, 0147, 0148, 0149, 0150, 0151, 0152, 0153, 0154, 0155, 0156, 0157, 0158, 0159, 0160, 0161, 0162, 0163, 0164, 0165, 0166, 0167, 0168, 0169, 0170, 0171, 0172, 0173, 0174, 0175, 0176, 0177, 0178, 0179, 0180, 0181, 0182, 0183, 0184, 0185, 0186, 0187, 0188, 0189, 0190, 0191, 0192, 0193, 0194, 0195, 0196, 0197, 0198, 0199, 0	SP0006, SP0017, SP0019, SP0020, SP0021, SP0022, SP0023, SP0024, SP0025, SP0026, SP0027, SP0028, SP0029, SP0030, SP0031, SP0032
欧洲及其它	ALPHARD HV(埃尔法混合动力版)/VELLFIRE HV	AYH3	全部年款	混合动力控制	√	√	√	√	0061, 0062, 0063, 0064, 0065, 0066, 0067, 0068, 0069, 0070, 0071, 0072, 0073, 0074	SP0006, SP0007, SP0008, SP0009, SP0010, SP0011, SP0012, SP0013, SP0014, SP0015, SP0016, SP0017, SP0018, SP0019
欧洲及其它	ALPHARD HV(埃尔法混合动力版)/VELLFIRE HV	AYH3	全部年款	巡航控制	√	√	√	√		

欧洲及其它	ALPHARD HV(埃尔夫混合动力版)/VELL FIRE HV	AYH3	全部年款	防抱死制动系统/车身稳定控制系统/牵引力控制系统	√	√	√	√	0026, 0278, 0279, 0281, 0282, 0284, 0285, 0367, 0724, 0725, 0726, 0727, 0728, 0729, 0730, 0731, 0732, 0733, 0734, 0735, 0736, 0737, 0738, 0739, 0740, 0741, 0742, 0743, 0744, 0745, 0746, 0747, 0748, 0749, 0750, 0751, 0752, 0753, 0754, 0755, 0756, 0757, 0758, 0759, 0760, 0761, 0762, 0763, 0764, 0765, 0766, 0767, 0768, 0769, 0770, 0771, 0772, 0773, 0774, 0775, 0776, 0777, 0778, 0779, 0780, 0781, 0782, 0783, 0784, 0785, 0786, 0787, 0788, 0789, 0790, 0791, 0792, 0793, 0794, 0795, 0796, 0797, 0798, 0799, 0800, 0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810	SP0003, SP0004, SP0005, SP0006, SP0073, SP0091
欧洲及其它	ALPHARD HV(埃尔夫混合动力版)/VELL FIRE HV	AYH3	全部年款	电子动力方向机	√	√	√	√		SP0003, SP0054, SP0055
欧洲及其它	ALPHARD HV(埃尔夫混合动力版)/VELL FIRE HV	AYH3	全部年款	电动车制动	√	√	√	√	0278, 0279, 0280, 0281, 0282, 0283, 0284, 0285, 0286, 0287, 0288, 0289, 0290, 0291, 0292, 0293, 0294, 0295, 0296, 0297, 0298, 0299	SP0006, SP0019

欧洲及其它	ALPHARD HV(埃尔夫混合动力版)/VELL FIRE HV	AYH3	全部年款	空调	√	√	√	√	0455, 0456, 0457, 0458, 0459, 0460, 0461, 0462, 0463, 0464, 0465, 0466, 0467, 0468, 0469, 0470, 0471, 0472, 0473, 0474, 0475, 0476, 0477, 0478, 0479, 0480, 0481, 0482, 0483, 0484, 0485, 0486, 0487, 0488, 0489, 0490, 0491, 0492, 0493, 0494, 0495, 0496, 0497, 0498, 0499, 0500, 0501, 0502, 0503, 0504, 0505, 0506, 0507, 0508, 0509, 0510, 0511	SP0062, SP0063, SP0064, SP0065, SP0066, SP0067, SP0068, SP0104
欧洲及其它	ALPHARD HV(埃尔夫混合动力版)/VELL FIRE HV	AYH3	全部年款	防盗系统	√	√	√		0390, 0391, 0392, 0393, 0394, 0395, 0396, 0397, 0398, 0399, 0400	
欧洲及其它	ALPHARD HV(埃尔夫混合动力版)/VELL FIRE HV	AYH3	全部年款	安全气囊	√	√	√	√		SP0003
欧洲及其它	ALPHARD HV(埃尔夫混合动力版)/VELL FIRE HV	AYH3	全部年款	主车身	√	√	√	√	0005, 0263, 0268, 0269, 0324, 0325, 0327, 0328, 0329, 0330, 0331, 0333, 0386, 0393, 0394, 0395, 0396, 0397, 0398, 0399, 0400, 0682, 0683, 0684, 0685, 0686, 0687, 0688, 0689, 0690, 0691, 0692, 0693, 0694, 0695, 0696, 0697, 0698, 0699, 0700, 0701, 0702, 0703, 0704, 0705, 0706, 0707, 0708, 0709, 0710, 0711, 0712, 0713, 0714, 0715, 0716, 0717, 0718, 0719, 0720, 0721	SP0018, SP0056, SP0070, SP0071

欧洲及其它	ALPHARD HV(埃尔夫混合动力版)/VELLFIRE HV	AYH3	全部年款	HV网关	√	√	√	√		SP0018
欧洲及其它	ALPHARD HV(埃尔夫混合动力版)/VELLFIRE HV	AYH3	全部年款	左后门	√	√	√	√	0259, 0265, 0326, 0331, 0332, 0333, 0401, 0402, 0403, 0404, 0405, 0406, 0407, 0408, 0409, 0410	
欧洲及其它	ALPHARD HV(埃尔夫混合动力版)/VELLFIRE HV	AYH3	全部年款	右后车门	√	√	√	√	0259, 0265, 0326, 0331, 0332, 0333, 0401, 0402, 0403, 0404, 0405, 0406, 0407, 0408, 0409, 0410	
欧洲及其它	ALPHARD HV(埃尔夫混合动力版)/VELLFIRE HV	AYH3	全部年款	后门	√	√	√	√	0422, 0423, 0424, 0425, 0426, 0427, 0428	
欧洲及其它	ALPHARD HV(埃尔夫混合动力版)/VELLFIRE HV	AYH3	全部年款	驾驶员门模块	√	√	√		0429	SP0006

欧洲及其它	ALPHARD HV(埃尔法混合动力版)/VELL FIRE HV	AYH3	全部年款	乘客车门模块	√	√	√		0429	SP0006
欧洲及其它	ALPHARD HV(埃尔法混合动力版)/VELL FIRE HV	AYH3	全部年款	左后车门模块	√	√	√		0429	SP0006
欧洲及其它	ALPHARD HV(埃尔法混合动力版)/VELL FIRE HV	AYH3	全部年款	右后车门模块	√	√	√		0429	SP0006
欧洲及其它	ALPHARD HV(埃尔法混合动力版)/VELL FIRE HV	AYH3	全部年款	驾驶员座椅	√	√	√	√	0026, 0411, 0412, 0413, 0414, 0415, 0416, 0417, 0418, 0419, 0420, 0421	
欧洲及其它	ALPHARD HV(埃尔法混合动力版)/VELL FIRE HV	AYH3	全部年款	主开关	√	√	√			

欧洲及其它	ALPHARD HV(埃尔夫混合动力版)/VELL FIRE HV	AYH3	全部年款	滑动天窗	√	√	√		0430	
欧洲及其它	ALPHARD HV(埃尔夫混合动力版)/VELL FIRE HV	AYH3	全部年款	组合仪表	√	√	√	√	0300, 0515, 0516, 0517, 0518, 0519, 0520, 0521, 0522, 0523, 0524, 0525, 0526, 0527, 0528, 0529, 0530, 0531, 0532, 0533, 0534, 0535, 0536, 0537, 0538, 0539, 0540, 0541, 0542, 0543, 0544, 0545, 0546, 0547, 0548, 0549, 0550, 0551, 0552, 0553, 0554, 0555, 0556, 0557, 0558, 0559, 0560, 0561, 0562, 0563, 0564, 0565, 0566, 0567, 0568, 0569, 0570, 0571, 0572, 0573, 0574, 0575, 0576, 0577, 0578, 0579, 0580, 0581, 0582, 0583, 0584, 0585, 0586, 0587, 0588, 0589, 0590, 0591, 0592, 0593, 0594, 0595, 0596, 0597, 0598, 0599, 0600, 0601, 0602, 0603, 0604, 0605, 0606, 0607, 0608, 0609, 0610, 0611, 0612, 0613, 0614, 0615, 0616, 0617, 0618, 0619, 0620, 0621, 0622, 0623, 0624, 0625, 0626, 0627, 0628, 0629, 0630, 0631, 0632, 0633, 0634, 0635, 0636, 0637, 0638, 0639, 0640, 0641, 0642, 0	SP0069
欧洲及其它	ALPHARD HV(埃尔夫混合动力版)/VELL FIRE HV	AYH3	全部年款	左后视镜	√	√	√	√	0256, 0257, 0258, 0259, 0260, 0261, 0262, 0263, 0264, 0265	

欧洲及其它	ALPHARD HV(埃尔夫混合动力版)/VELLFIRE HV	AYH3	全部年款	右后视镜	√	√	√	√	0256, 0257, 0258, 0259, 0260, 0261, 0262, 0263, 0264, 0265	
欧洲及其它	ALPHARD HV(埃尔夫混合动力版)/VELLFIRE HV	AYH3	全部年款	间隙声呐	√	√	√	√	0023, 0024, 0025, 0026	SP0052, SP0053
欧洲及其它	ALPHARD HV(埃尔夫混合动力版)/VELLFIRE HV	AYH3	全部年款	前大灯自动调平	√	√	√	√	0001, 0002, 0003, 0004, 0005, 0006, 0007, 0008, 0009, 0010, 0011, 0012, 0013, 0014, 0015	SP0086, SP0106
欧洲及其它	ALPHARD HV(埃尔夫混合动力版)/VELLFIRE HV	AYH3	全部年款	进入&启动	√	√	√	√	0392, 0393, 0395, 0398, 0399, 0400, 0431, 0432, 0433, 0434, 0435, 0436, 0437, 0438, 0439, 0440, 0441, 0442, 0443, 0444, 0445, 0446, 0447, 0448, 0449, 0450, 0451, 0452, 0453, 0454	SP0018, SP0056, SP0057, SP0058, SP0059, SP0060, SP0061
欧洲及其它	ALPHARD HV(埃尔夫混合动力版)/VELLFIRE HV	AYH3	全部年款	电源控制	√	√	√	√	0267, 0268, 0269, 0270, 0271, 0272, 0273	SP0041

欧洲及其它	ALPHARD HV(埃尔法混合动力版)/VELLFIRE HV	AYH3	全部年款	导航系统	√	√	√	√		SP0042, SP0043, SP0044, SP0045, SP0046, SP0047, SP0103
欧洲及其它	ALPHARD HV(埃尔法混合动力版)/VELLFIRE HV	AYH3	全部年款	车辆接近通知系统	√	√	√		0035, 0036, 0037	
欧洲及其它	ALPHARD HV(埃尔法混合动力版)/VELLFIRE HV	AYH3	全部年款	车顶照明			√		0046, 0047, 0048, 0049, 0050, 0051, 0052, 0053, 0054, 0055, 0056, 0057, 0058, 0059, 0060	
欧洲及其它	ALPHARD HV(埃尔法混合动力版)/VELLFIRE HV	AYH3	全部年款	中央网关	√	√	√	√		SP0018
欧洲及其它	ALPHARD HV(埃尔法混合动力版)/VELLFIRE HV	AYH3	全部年款	主盲点监视器	√	√	√	√		SP0078, SP0079, SP0080, SP0081

欧洲及其它	ALPHARD HV(埃尔法混合动力版)/VELLFIRE HV	AYH3	全部年款	副盲点监视器	√	√	√	√		SP0082, SP0083, SP0084, SP0085
欧洲及其它	ALPHARD HV(埃尔法混合动力版)/VELLFIRE HV	AYH3	全部年款	雷达巡航1	√	√	√	√		
欧洲及其它	ALPHARD HV(埃尔法混合动力版)/VELLFIRE HV	AYH3	全部年款	雷达巡航2	√	√	√		1178, 1179	
欧洲及其它	ALPHARD HV(埃尔法混合动力版)/VELLFIRE HV	AYH3	全部年款	胎压系统	√	√	√			SP0003, SP0048, SP0049, SP0050, SP0051
欧洲及其它	ALPHARD HV(埃尔法混合动力版)/VELLFIRE HV	AYH3	全部年款	前识别摄像机	√	√	√			SP0076, SP0077, SP0087

欧洲及其它	ALPHARD HV(埃尔法混合动力版)/VELLFIRE HV	AYH3	全部年款	车道控制	√	√	√		0723, 0819	
欧洲及其它	ALPHARD HV(埃尔法混合动力版)/VELLFIRE HV	AYH3	全部年款	全景监视器	√	√	√	√		
欧洲及其它	ALPHARD HV(埃尔法混合动力版)/VELLFIRE HV	AYH3	全部年款	预碰撞系统	√	√	√		1198, 1199, 1200	
欧洲及其它	ALPHARD HV(埃尔法混合动力版)/VELLFIRE HV	AYH3	全部年款	自适应前大灯系统	√	√	√	√	0007, 0008, 0009, 0370, 0371, 0372, 0373, 0374, 0375, 0376, 0377, 0378, 0379, 0380, 0381, 0382, 0383, 0384, 0385, 0386, 0387, 0388, 0389	SP0086, SP0106
欧洲及其它	ALPHARD HV(埃尔法混合动力版)/VELLFIRE HV	AYH3	全部年款	前部识别摄像头(前照灯控制)	√	√	√			

欧洲及其它	ALPHARD HV (埃尔夫混合动力版) / VELL FIRE HV	AYH3	全部年款	前雷达传感器	√	√	√			SP0034, SP0035, SP0114
欧洲及其它	ALPHARD HV (埃尔夫混合动力版) / VELL FIRE HV	AYH3	全部年款	车辆接近通知系统	√	√	√	√	0035, 0036, 0037	
欧洲及其它	ALPHARD HV (埃尔夫混合动力版) / VELL FIRE HV	AYH3	全部年款	雨量湿度传感器	√	√	√			

欧洲及其它	AURIS混合动力版	ZWE	全部年款	发动机和自动变速箱系统	√	√	√	√	0064, 0072, 0073, 0074, 0075, 0076, 0077, 0078, 0079, 0080, 0081, 0082, 0083, 0084, 0085, 0086, 0087, 0088, 0089, 0090, 0091, 0092, 0093, 0094, 0095, 0096, 0097, 0098, 0099, 0100, 0101, 0102, 0103, 0104, 0105, 0106, 0107, 0108, 0109, 0110, 0111, 0112, 0113, 0114, 0115, 0116, 0117, 0118, 0119, 0120, 0121, 0122, 0123, 0124, 0125, 0126, 0127, 0128, 0129, 0130, 0131, 0132, 0133, 0134, 0135, 0136, 0137, 0138, 0139, 0140, 0141, 0142, 0143, 0144, 0145, 0146, 0147, 0148, 0149, 0150, 0151, 0152, 0153, 0154, 0155, 0156, 0157, 0158, 0159, 0160, 0161, 0162, 0163, 0164, 0165, 0166, 0167, 0168, 0169, 0170, 0171, 0172, 0173, 0174, 0175, 0176, 0177, 0178, 0179, 0180, 0181, 0182, 0183, 0184, 0185, 0186, 0187, 0188, 0189, 0190, 0191, 0192, 0193, 0194, 0195, 0196, 0197, 0198, 0199, 0200	SP0006, SP0017, SP0019, SP0020, SP0021, SP0022, SP0023, SP0024, SP0025, SP0026, SP0027, SP0028, SP0029, SP0030, SP0031, SP0032, SP0115
欧洲及其它	AURIS混合动力版	ZWE	全部年款	混合动力控制	√	√	√	√	0061, 0062, 0063, 0064, 0065, 0066, 0067, 0068, 0069, 0070, 0071, 0072, 0073, 0074	SP0006, SP0007, SP0008, SP0009, SP0010, SP0011, SP0012, SP0013, SP0014, SP0015, SP0016, SP0017, SP0018, SP0019
欧洲及其它	AURIS混合动力版	ZWE	全部年款	巡航控制	√	√	√	√		

欧洲及其它	AURIS混合动力版	ZWE	全部年款	防抱死制动系统/车身稳定控制系统/牵引力控制系统	√	√	√	√	0026, 0278, 0279, 0281, 0282, 0284, 0285, 0367, 0724, 0725, 0726, 0727, 0728, 0729, 0730, 0731, 0732, 0733, 0734, 0735, 0736, 0737, 0738, 0739, 0740, 0741, 0742, 0743, 0744, 0745, 0746, 0747, 0748, 0749, 0750, 0751, 0752, 0753, 0754, 0755, 0756, 0757, 0758, 0759, 0760, 0761, 0762, 0763, 0764, 0765, 0766, 0767, 0768, 0769, 0770, 0771, 0772, 0773, 0774, 0775, 0776, 0777, 0778, 0779, 0780, 0781, 0782, 0783, 0784, 0785, 0786, 0787, 0788, 0789, 0790, 0791, 0792, 0793, 0794, 0795, 0796, 0797, 0798, 0799, 0800, 0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810	SP0003, SP0004, SP0005, SP0006, SP0072, SP0073
欧洲及其它	AURIS混合动力版	ZWE	全部年款	电子动力方向盘	√	√	√	√		SP0003, SP0054, SP0055
欧洲及其它	AURIS混合动力版	ZWE	全部年款	变速器控制	√	√	√	√		
欧洲及其它	AURIS混合动力版	ZWE	全部年款	空调	√	√	√	√	0455, 0456, 0457, 0458, 0459, 0460, 0461, 0462, 0463, 0464, 0465, 0466, 0467, 0468, 0469, 0470, 0471, 0472, 0473, 0474, 0475, 0476, 0477, 0478, 0479, 0480, 0481, 0482, 0483, 0484, 0485, 0486, 0487, 0488, 0489, 0490, 0491, 0492, 0493, 0494, 0495, 0496, 0497, 0498, 0499, 0500, 0501, 0502, 0503, 0504, 0505, 0506, 0507, 0508, 0509, 0510, 0511	SP0062, SP0063, SP0064, SP0065, SP0066, SP0067, SP0068, SP0104
欧洲及其它	AURIS混合动力版	ZWE	全部年款	安全气囊	√	√	√	√		SP0003

欧洲及其它	AURIS混合动力版	ZWE	全部年款	主车身	√	√	√	√	0005, 0263, 0268, 0269, 0324, 0325, 0327, 0328, 0329, 0330, 0331, 0333, 0386, 0393, 0394, 0395, 0396, 0397, 0398, 0399, 0400, 0682, 0683, 0684, 0685, 0686, 0687, 0688, 0689, 0690, 0691, 0692, 0693, 0694, 0695, 0696, 0697, 0698, 0699, 0700, 0701, 0702, 0703, 0704, 0705, 0706, 0707, 0708, 0709, 0710, 0711, 0712, 0713, 0714, 0715, 0716, 0717, 0718, 0719, 0720, 0721	SP0018, SP0056, SP0070, SP0071
欧洲及其它	AURIS混合动力版	ZWE	全部年款	PM1网关	√	√	√	√		SP0018
欧洲及其它	AURIS混合动力版	ZWE	全部年款	PM2网关	√	√	√	√		SP0018
欧洲及其它	AURIS混合动力版	ZWE	全部年款	驾驶员车门模块	√	√	√		0429	SP0006
欧洲及其它	AURIS混合动力版	ZWE	全部年款	乘客车门模块	√	√	√		0429	SP0006
欧洲及其它	AURIS混合动力版	ZWE	全部年款	左后车门模块	√	√	√		0429	SP0006
欧洲及其它	AURIS混合动力版	ZWE	全部年款	右后车门模块	√	√	√		0429	SP0006
欧洲及其它	AURIS混合动力版	ZWE	全部年款	主开关	√	√	√			
欧洲及其它	AURIS混合动力版	ZWE	全部年款	滑动天窗	√	√	√		0430	

欧洲及其它	AURIS混合动力版	ZWE	全部年款	组合仪表	√	√	√	√	0300, 0515, 0516, 0517, 0518, 0519, 0520, 0521, 0522, 0523, 0524, 0525, 0526, 0527, 0528, 0529, 0530, 0531, 0532, 0533, 0534, 0535, 0536, 0537, 0538, 0539, 0540, 0541, 0542, 0543, 0544, 0545, 0546, 0547, 0548, 0549, 0550, 0551, 0552, 0553, 0554, 0555, 0556, 0557, 0558, 0559, 0560, 0561, 0562, 0563, 0564, 0565, 0566, 0567, 0568, 0569, 0570, 0571, 0572, 0573, 0574, 0575, 0576, 0577, 0578, 0579, 0580, 0581, 0582, 0583, 0584, 0585, 0586, 0587, 0588, 0589, 0590, 0591, 0592, 0593, 0594, 0595, 0596, 0597, 0598, 0599, 0600, 0601, 0602, 0603, 0604, 0605, 0606, 0607, 0608, 0609, 0610, 0611, 0612, 0613, 0614, 0615, 0616, 0617, 0618, 0619, 0620, 0621, 0622, 0623, 0624, 0625, 0626, 0627, 0628, 0629, 0630, 0631, 0632, 0633, 0634, 0635, 0636, 0637, 0638, 0639, 0640, 0641, 0642, 0	SP0069
欧洲及其它	AURIS混合动力版	ZWE	全部年款	前大灯自动调平	√	√	√	√	0007, 0008, 0009, 0370, 0371, 0372, 0373, 0374, 0375, 0376, 0377, 0378, 0379, 0380, 0381, 0382, 0383, 0384, 0385, 0386, 0387, 0388, 0389	SP0086
欧洲及其它	AURIS混合动力版	ZWE	全部年款	进入&启动	√	√	√	√	0392, 0393, 0395, 0398, 0399, 0400, 0431, 0432, 0433, 0434, 0435, 0436, 0437, 0438, 0439, 0440, 0441, 0442, 0443, 0444, 0445, 0446, 0447, 0448, 0449, 0450, 0451, 0452, 0453, 0454	SP0018, SP0056, SP0057, SP0058, SP0059, SP0060, SP0061
欧洲及其它	AURIS混合动力版	ZWE	全部年款	电源控制	√	√	√	√	0267, 0268, 0269, 0270, 0271, 0272, 0273	SP0041

欧洲及其它	AURIS混合动力版	ZWE	全部年款	停机系统状态由认证ECU或智能钥匙	√	√	√		0399, 0813, 0814, 0815, 0816, 0817, 0818, 0819	SP0096, SP0097
欧洲及其它	AURIS混合动力版	ZWE	全部年款	防盗系统	√	√	√		0390, 0391, 0392, 0393, 0394, 0395, 0396, 0397, 0398, 0399, 0400	
欧洲及其它	AURIS混合动力版	ZWE	全部年款	胎压系统	√	√	√			SP0003, SP0048, SP0049, SP0050, SP0051
欧洲及其它	AURIS混合动力版	ZWE	全部年款	PCS/LDA/RSA/LVN	√	√	√	√	0028, 0821, 0823, 0824, 0825, 0826, 0827	SP0037, SP0076, SP0077, SP0095
欧洲及其它	AURIS混合动力版	ZWE	全部年款	HV网关	√	√	√	√		SP0018
欧洲及其它	AURIS混合动力版	ZWE	全部年款	间隙声呐/简单智能停车辅助系统	√	√	√	√	0023, 0024, 0025, 0026	
欧洲及其它	AURIS混合动力版	ZWE	全部年款	自适应前大灯系统	√	√	√	√	0007, 0008, 0009, 0370, 0371, 0372, 0373, 0374, 0375, 0376, 0377, 0378, 0379, 0380, 0381, 0382, 0383, 0384, 0385, 0386, 0387, 0388, 0389	SP0086, SP0106
欧洲及其它	AURIS混合动力版	ZWE	全部年款	导航系统	√	√	√	√		SP0042, SP0043, SP0044, SP0045, SP0046, SP0047, SP0103
欧洲及其它	AURIS混合动力版	ZWE	全部年款	间隙声呐	√	√	√	√	0023, 0024, 0025, 0026	SP0053

欧洲及其它	亚洲龙 (Avalon) HV	AVX	全部年款	发动机和自动变速箱系统	√	√	√	√	0064, 0072, 0073, 0074, 0075, 0076, 0077, 0078, 0079, 0080, 0081, 0082, 0083, 0084, 0085, 0086, 0087, 0088, 0089, 0090, 0091, 0092, 0093, 0094, 0095, 0096, 0097, 0098, 0099, 0100, 0101, 0102, 0103, 0104, 0105, 0106, 0107, 0108, 0109, 0110, 0111, 0112, 0113, 0114, 0115, 0116, 0117, 0118, 0119, 0120, 0121, 0122, 0123, 0124, 0125, 0126, 0127, 0128, 0129, 0130, 0131, 0132, 0133, 0134, 0135, 0136, 0137, 0138, 0139, 0140, 0141, 0142, 0143, 0144, 0145, 0146, 0147, 0148, 0149, 0150, 0151, 0152, 0153, 0154, 0155, 0156, 0157, 0158, 0159, 0160, 0161, 0162, 0163, 0164, 0165, 0166, 0167, 0168, 0169, 0170, 0171, 0172, 0173, 0174, 0175, 0176, 0177, 0178, 0179, 0180, 0181, 0182, 0183, 0184, 0185, 0186, 0187, 0188, 0189, 0190, 0191, 0192, 0193, 0194, 0195, 0196, 0197, 0198, 0199, 0	SP0006, SP0017, SP0019, SP0020, SP0021, SP0022, SP0023, SP0024, SP0025, SP0026, SP0027, SP0028, SP0029, SP0030, SP0031, SP0032, SP0115
欧洲及其它	亚洲龙 (Avalon) HV	AVX	全部年款	混合动力控制	√	√	√	√	0061, 0062, 0063, 0064, 0065, 0066, 0067, 0068, 0069, 0070, 0071, 0072, 0073, 0074	SP0006, SP0007, SP0008, SP0009, SP0010, SP0011, SP0012, SP0013, SP0014, SP0015, SP0016, SP0017, SP0018, SP001
欧洲及其它	亚洲龙 (Avalon) HV	AVX	全部年款	巡航控制	√	√	√	√	0017, 0018	

欧洲及其它	亚洲龙 (Avalon) HV	AVX	全部年款	防抱死制动系统/车身稳定控制系统/牵引力控制系统	√	√	√	√	0026, 0278, 0279, 0281, 0282, 0284, 0285, 0367, 0724, 0725, 0726, 0727, 0728, 0729, 0730, 0731, 0732, 0733, 0734, 0735, 0736, 0737, 0738, 0739, 0740, 0741, 0742, 0743, 0744, 0745, 0746, 0747, 0748, 0749, 0750, 0751, 0752, 0753, 0754, 0755, 0756, 0757, 0758, 0759, 0760, 0761, 0762, 0763, 0764, 0765, 0766, 0767, 0768, 0769, 0770, 0771, 0772, 0773, 0774, 0775, 0776, 0777, 0778, 0779, 0780, 0781, 0782, 0783, 0784, 0785, 0786, 0787, 0788, 0789, 0790, 0791, 0792, 0793, 0794, 0795, 0796, 0797, 0798, 0799, 0800, 0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810	SP0003, SP0004, SP0005, SP0006, SP0072, SP0073
欧洲及其它	亚洲龙 (Avalon) HV	AVX	全部年款	胎压系统	√	√	√			SP0003, SP0048, SP0049, SP0050, SP0051
欧洲及其它	亚洲龙 (Avalon) HV	AVX	全部年款	电子动力方向盘	√	√	√	√		SP0003, SP0054, SP0055
欧洲及其它	亚洲龙 (Avalon) HV	AVX	全部年款	空调	√	√	√	√	0455, 0456, 0457, 0458, 0459, 0460, 0461, 0462, 0463, 0464, 0465, 0466, 0467, 0468, 0469, 0470, 0471, 0472, 0473, 0474, 0475, 0476, 0477, 0478, 0479, 0480, 0481, 0482, 0483, 0484, 0485, 0486, 0487, 0488, 0489, 0490, 0491, 0492, 0493, 0494, 0495, 0496, 0497, 0498, 0499, 0500, 0501, 0502, 0503, 0504, 0505, 0506, 0507, 0508, 0509, 0510, 0511	SP0062, SP0063, SP0064, SP0065, SP0066, SP0067, SP0068, SP0104
欧洲及其它	亚洲龙 (Avalon) HV	AVX	全部年款	安全气囊	√	√	√	√		SP0003

欧洲及其它	亚洲龙 (Avalon) HV	AVX	全部年款	主车身	√	√	√	√	0005, 0263, 0268, 0269, 0324, 0325, 0327, 0328, 0329, 0330, 0331, 0333, 0386, 0393, 0394, 0395, 0396, 0397, 0398, 0399, 0400, 0682, 0683, 0684, 0685, 0686, 0687, 0688, 0689, 0690, 0691, 0692, 0693, 0694, 0695, 0696, 0697, 0698, 0699, 0700, 0701, 0702, 0703, 0704, 0705, 0706, 0707, 0708, 0709, 0710, 0711, 0712, 0713, 0714, 0715, 0716, 0717, 0718, 0719, 0720, 0721	SP0018, SP0056, SP0070, SP0071
欧洲及其它	亚洲龙 (Avalon) HV	AVX	全部年款	PM1 网关	√	√	√	√		SP0018
欧洲及其它	亚洲龙 (Avalon) HV	AVX	全部年款	驾驶员车门模块	√	√	√		0429	SP0006
欧洲及其它	亚洲龙 (Avalon) HV	AVX	全部年款	乘客车门模块	√	√	√		0429	SP0006
欧洲及其它	亚洲龙 (Avalon) HV	AVX	全部年款	左后车门模块	√	√	√		0429	SP0006
欧洲及其它	亚洲龙 (Avalon) HV	AVX	全部年款	右后车门模块	√	√	√		0429	SP0006
欧洲及其它	亚洲龙 (Avalon) HV	AVX	全部年款	驾驶员座椅	√	√	√	√	0026, 0411, 0412, 0413, 0414, 0415, 0416, 0417, 0418, 0419, 0420, 0421	
欧洲及其它	亚洲龙 (Avalon) HV	AVX	全部年款	主开关	√	√	√			
欧洲及其它	亚洲龙 (Avalon) HV	AVX	全部年款	滑动天窗	√	√	√		0430	

欧洲及其它	亚洲龙 (Avalon) HV	AVX	全部年款	组合仪表	√	√	√	√	0300, 0515, 0516, 0517, 0518, 0519, 0520, 0521, 0522, 0523, 0524, 0525, 0526, 0527, 0528, 0529, 0530, 0531, 0532, 0533, 0534, 0535, 0536, 0537, 0538, 0539, 0540, 0541, 0542, 0543, 0544, 0545, 0546, 0547, 0548, 0549, 0550, 0551, 0552, 0553, 0554, 0555, 0556, 0557, 0558, 0559, 0560, 0561, 0562, 0563, 0564, 0565, 0566, 0567, 0568, 0569, 0570, 0571, 0572, 0573, 0574, 0575, 0576, 0577, 0578, 0579, 0580, 0581, 0582, 0583, 0584, 0585, 0586, 0587, 0588, 0589, 0590, 0591, 0592, 0593, 0594, 0595, 0596, 0597, 0598, 0599, 0600, 0601, 0602, 0603, 0604, 0605, 0606, 0607, 0608, 0609, 0610, 0611, 0612, 0613, 0614, 0615, 0616, 0617, 0618, 0619, 0620, 0621, 0622, 0623, 0624, 0625, 0626, 0627, 0628, 0629, 0630, 0631, 0632, 0633, 0634, 0635, 0636, 0637, 0638, 0639, 0640, 0641, 0642, 0	SP0069
欧洲及其它	亚洲龙 (Avalon) HV	AVX	全部年款	左后视镜	√	√	√	√	0256, 0257, 0258, 0259, 0260, 0261, 0262, 0263, 0264, 0265	
欧洲及其它	亚洲龙 (Avalon) HV	AVX	全部年款	右后视镜	√	√	√	√	0256, 0257, 0258, 0259, 0260, 0261, 0262, 0263, 0264, 0265	
欧洲及其它	亚洲龙 (Avalon) HV	AVX	全部年款	前大灯自动调平	√	√	√	√	0007, 0008, 0009, 0370, 0371, 0372, 0373, 0374, 0375, 0376, 0377, 0378, 0379, 0380, 0381, 0382, 0383, 0384, 0385, 0386, 0387, 0388, 0389, 0392, 0393, 0395, 0398, 0399, 0400, 0431, 0432, 0433, 0434, 0435, 0436, 0437, 0438, 0439, 0440, 0441, 0442, 0443, 0444, 0445, 0446, 0447, 0448, 0449, 0450, 0451, 0452, 0453, 0454	SP0086
欧洲及其它	亚洲龙 (Avalon) HV	AVX	全部年款	进入&启动	√	√	√	√	0392, 0393, 0395, 0398, 0399, 0400, 0431, 0432, 0433, 0434, 0435, 0436, 0437, 0438, 0439, 0440, 0441, 0442, 0443, 0444, 0445, 0446, 0447, 0448, 0449, 0450, 0451, 0452, 0453, 0454	SP0018, SP0056, SP0057, SP0058, SP0059, SP0060, SP0061

欧洲及其它	亚洲龙 (Avalon) HV	AVX	全部年款	电源控制	√	√	√	√	0267, 0268, 0269, 0270, 0271, 0272, 0273	SP0041
欧洲及其它	亚洲龙 (Avalon) HV	AVX	全部年款	乘员检测	√	√	√			SP0092, SP0093, SP0094
欧洲及其它	亚洲龙 (Avalon) HV	AVX	全部年款	远程发动机启动	√	√	√	√		SP0088, SP0089, SP0090
欧洲及其它	亚洲龙 (Avalon) HV	AVX	全部年款	导航系统	√	√	√	√		SP0042, SP0043, SP0044, SP0045, SP0046, SP0047, SP0103
欧洲及其它	亚洲龙 (Avalon) HV	AVX	全部年款	主盲点监视器	√	√	√	√		SP0078, SP0079, SP0080, SP0081
欧洲及其它	亚洲龙 (Avalon) HV	AVX	全部年款	副盲点监视器	√	√	√	√		SP0082, SP0083, SP0084, SP0085
欧洲及其它	亚洲龙 (Avalon) HV	AVX	全部年款	雷达巡航2	√	√	√	√	0017, 0018	SP0037, SP0074, SP0075
欧洲及其它	亚洲龙 (Avalon) HV	AVX	全部年款	碰撞预测	√	√	√	√	0274, 0275, 0276, 0277	
欧洲及其它	亚洲龙 (Avalon) HV	AVX	全部年款	预碰撞2	√	√	√	√	0016, 0017, 0018, 0020, 0021, 0022, 0266	SP0018, SP0033, SP0034, SP0035, SP0036, SP0037, SP0038, SP0039, SP0040
欧洲及其它	亚洲龙 (Avalon) HV	AVX	全部年款	智能驻车辅助/驻车辅助监视器	√	√	√	√		
欧洲及其它	亚洲龙 (Avalon) HV	AVX	全部年款	前识别摄像机	√	√	√	√	0045	SP0037, SP0076, SP0077, SP0087

欧洲及其它	亚洲龙 (Avalon) HV	AVX	全部年款	LKA / LDA	√	√	√	√	0722, 0723	
欧洲及其它	亚洲龙 (Avalon) HV	AVX	全部年款	车道保持辅助/车道偏离警告 (副)				√		
欧洲及其它	亚洲龙 (Avalon) HV	AVX	全部年款	中央网关	√	√	√	√		SP0018
欧洲及其它	亚洲龙 (Avalon) HV	AVX	全部年款	车辆接近通知系统	√	√	√		0035, 0036, 0037	
欧洲及其它	亚洲龙 (Avalon) HV	AVX	全部年款	雷达巡航1	√	√	√	√		
欧洲及其它	亚洲龙 (Avalon) HV	AXXH50/AXXH51	全部年款	发动机	√	√	√	√	0064, 0073, 0074, 0103, 0104, 0107, 0130, 0142, 0148, 0151, 0161, 0173, 0175, 0178, 0180, 0181, 0183, 0184, 0185, 0186, 0187, 0188, 0197, 0199, 0204, 0229, 0230, 0242, 0243, 0247, 0251, 0255, 0828, 0829, 0830, 0831, 0832, 0833, 0834, 0835, 0836, 0837, 0838, 0839, 0840, 0841, 0842, 0843, 0844, 0845, 0846, 0847, 0848, 0849, 0850, 0851, 0852, 0853, 0854, 0855, 0856, 0857, 0858, 0859, 0860, 0861, 0862, 0863, 08	
欧洲及其它	亚洲龙 (Avalon) HV	AXXH50/AXXH51	全部年款	混合动力控制	√	√	√		0063, 0064, 0072, 0074, 0173, 0187, 0188, 0841, 0842, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119	
欧洲及其它	亚洲龙 (Avalon) HV	AXXH50/AXXH51	全部年款	电动机发电机	√	√	√	√		
欧洲及其它	亚洲龙 (Avalon) HV	AXXH50/AXXH51	全部年款	雷达巡航1	√	√	√	√		

欧洲及其它	亚洲龙 (Avalon) HV	AXXH 50/A XXH5 1	全部年款	雷达巡航2	√	√	√	√	0017, 0018	
欧洲及其它	亚洲龙 (Avalon) HV	AXXH 50/A XXH5 1	全部年款	防抱死制动系统/车身稳定控制系统/牵引力控制系统	√	√	√	√	0026, 0278, 0279, 0281, 0282, 0284, 0285, 0367, 0724, 0725, 0726, 0727, 0728, 0729, 0730, 0731, 0732, 0733, 0734, 0735, 0736, 0737, 0738, 0739, 0740, 0741, 0742, 0743, 0744, 0745, 0746, 0747, 0748, 0749, 0750, 0751, 0752, 0753, 0754, 0755, 0756, 0757, 0758, 0759, 0760, 0761, 0762, 0763, 0764, 0765, 0766, 0767, 0768, 0769, 0770, 0771, 0772, 0773, 0774, 0775, 0776, 0777, 0778, 0779, 0780, 0781, 0782, 0783, 0784, 0785, 0786, 0787, 0788, 0789, 0790, 0791, 0792, 0793, 0794, 0795, 0796, 0797, 0798, 0799, 0800, 0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810	SP0001, SP0002, SP0003, SP0004, SP0005, SP0006
欧洲及其它	亚洲龙 (Avalon) HV	AXXH 50/A XXH5 1	全部年款	胎压系统	√	√	√			SP0003, SP0048, SP0049, SP0050
欧洲及其它	亚洲龙 (Avalon) HV	AXXH 50/A XXH5 1	全部年款	电子动力方向盘	√	√	√	√		
欧洲及其它	亚洲龙 (Avalon) HV	AXXH 50/A XXH5 1	全部年款	电动驻车制动	√	√	√	√	0278, 0279, 0280, 0281, 0282, 0283, 0284, 0285, 0286, 0287, 0288, 0289, 0290, 0291, 0292, 0293, 0294, 0295, 0296, 0297, 0298, 0299	
欧洲及其它	亚洲龙 (Avalon) HV	AXXH 50/A XXH5 1	全部年款	前识别摄像机	√	√	√	√	0045	
欧洲及其它	亚洲龙 (Avalon) HV	AXXH 50/A XXH5 1	全部年款	LKA / LDA	√	√	√	√	0722, 0723	

欧洲及其它	亚洲龙 (Avalon) HV	AXXH 50/A XXH5 1	全部年款	车道保持辅助/车道偏离警告(副)			√			
欧洲及其它	亚洲龙 (Avalon) HV	AXXH 50/A XXH5 1	全部年款	全景监视器	√	√	√	√		
欧洲及其它	亚洲龙 (Avalon) HV	AXXH 50/A XXH5 1	全部年款	转向角度传感器	√	√	√			
欧洲及其它	亚洲龙 (Avalon) HV	AXXH 50/A XXH5 1	全部年款	智能驻车辅助/驻车辅助监视器	√	√	√	√		
欧洲及其它	亚洲龙 (Avalon) HV	AXXH 50/A XXH5 1	全部年款	空调	√	√	√	√	0455, 0456, 0457, 0458, 0459, 0460, 0461, 0462, 0463, 0464, 0465, 0466, 0467, 0468, 0469, 0470, 0471, 0472, 0473, 0474, 0475, 0476, 0477, 0478, 0479, 0480, 0481, 0482, 0483, 0484, 0485, 0486, 0487, 0488, 0489, 0490, 0491, 0492, 0493, 0494, 0495, 0496, 0497, 0498, 0499, 0500, 0501, 0502, 0503, 0504, 0505, 0506, 0507, 0508, 0509, 0510, 0511	
欧洲及其它	亚洲龙 (Avalon) HV	AXXH 50/A XXH5 1	全部年款	安全气囊	√	√	√	√		
欧洲及其它	亚洲龙 (Avalon) HV	AXXH 50/A XXH5 1	全部年款	预碰撞2	√	√	√	√	0016, 0017, 0018, 0019, 0020, 0021, 0022	SP0033, SP0034, SP0035, SP0036, SP0037

欧洲及其它	亚洲龙 (Avalon) HV	AXXH50/AXXH51	全部年款	主车身	√	√	√	√	0005, 0263, 0268, 0269, 0324, 0325, 0327, 0328, 0329, 0330, 0331, 0333, 0386, 0393, 0394, 0395, 0396, 0397, 0398, 0399, 0400, 0682, 0683, 0684, 0685, 0686, 0687, 0688, 0689, 0690, 0691, 0692, 0693, 0694, 0695, 0696, 0697, 0698, 0699, 0700, 0701, 0702, 0703, 0704, 0705, 0706, 0707, 0708, 0709, 0710, 0711, 0712, 0713, 0714, 0715, 0716, 0717, 0718, 0719, 0720, 0721
欧洲及其它	亚洲龙 (Avalon) HV	AXXH50/AXXH51	全部年款	副网关	√	√	√	√	
欧洲及其它	亚洲龙 (Avalon) HV	AXXH50/AXXH51	全部年款	中央网关	√	√	√	√	
欧洲及其它	亚洲龙 (Avalon) HV	AXXH50/AXXH51	全部年款	驾驶员车门模块	√	√	√		0429
欧洲及其它	亚洲龙 (Avalon) HV	AXXH50/AXXH51	全部年款	乘客车门模块	√	√	√		0429
欧洲及其它	亚洲龙 (Avalon) HV	AXXH50/AXXH51	全部年款	左后车门模块	√	√	√		0429
欧洲及其它	亚洲龙 (Avalon) HV	AXXH50/AXXH51	全部年款	右后车门模块	√	√	√		0429
欧洲及其它	亚洲龙 (Avalon) HV	AXXH50/AXXH51	全部年款	驾驶员座椅	√	√	√	√	0026, 0411, 0412, 0413, 0414, 0415, 0416, 0417, 0418, 0419, 0420, 0421
欧洲及其它	亚洲龙 (Avalon) HV	AXXH50/AXXH51	全部年款	主开关	√	√	√		

欧洲及其它	亚洲龙 (Avalon) HV	AXXH 50/A XXH51	全部年款	滑动天窗	√	√	√		0430		
欧洲及其它	亚洲龙 (Avalon) HV	AXXH 50/A XXH51	全部年款	倾斜与伸缩式方向盘	√	√	√		1187, 1188		
欧洲及其它	亚洲龙 (Avalon) HV	AXXH 50/A XXH51	全部年款	组合仪表	√	√	√		0300, 0371, 0384, 0519, 0523, 0525, 0526, 0537, 0547, 0549, 0550, 0551, 0555, 0556, 0558, 0559, 0569, 0570, 0574, 0575, 0583, 0585, 0589, 0592, 0600, 0601, 0603, 0609, 0622, 0623, 0627, 0628, 0629, 0630, 0631, 0633, 0634, 0635, 0636, 0651, 0652, 0867, 0868, 0869, 0870, 0871, 0872, 0873, 0874, 0875, 0876, 0877, 0878, 0879, 0880, 0881, 0882, 0883, 0884, 0885, 0886, 0887, 0888, 0889, 0890, 0891, 0892, 0893, 0894, 0895, 0896, 0897, 0898, 0899, 0900, 0901, 0902, 0903, 0904, 0905, 0906, 0907, 0908, 0909, 0910, 0911, 0912, 0913, 0914, 0915, 0916, 0917, 0918, 0919, 0920, 0921, 0922, 0923, 0924, 0925, 0926, 0927, 0928, 0929, 0930, 0931, 0932, 0933, 0934, 0935, 0936, 0937, 0938, 0939, 0940, 0941, 0942, 0943, 0944, 0945, 0946, 0947, 0948, 0949, 0950, 0951, 0952, 0953, 0954, 0		
欧洲及其它	亚洲龙 (Avalon) HV	AXXH 50/A XXH51	全部年款	抬头显示器	√	√	√		0042, 0043, 1180, 1181, 1182, 1183, 1184, 1185, 1186		
欧洲及其它	亚洲龙 (Avalon) HV	AXXH 50/A XXH51	全部年款	左后视镜	√	√	√	√	0256, 0257, 0258, 0259, 0260, 0261, 0262, 0263, 0264, 0265		
欧洲及其它	亚洲龙 (Avalon) HV	AXXH 50/A XXH51	全部年款	右后视镜	√	√	√	√	0256, 0257, 0258, 0259, 0260, 0261, 0262, 0263, 0264, 0265		

欧洲及其它	亚洲龙 (Avalon) HV	AXXH 50/A XXH5 1	全部年款	智能驻车辅助/智能间隙声呐/间隙声呐	√	√	√	√	0023, 0024, 0025, 0026	
欧洲及其它	亚洲龙 (Avalon) HV	AXXH 50/A XXH5 1	全部年款	雨量和湿度传感器	√	√	√			
欧洲及其它	亚洲龙 (Avalon) HV	AXXH 50/A XXH5 1	全部年款	雨刮	√	√	√	√	0038, 0039	
欧洲及其它	亚洲龙 (Avalon) HV	AXXH 50/A XXH5 1	全部年款	自适应前大灯系统	√	√	√	√	0007, 0008, 0009, 0370, 0371, 0372, 0373, 0374, 0375, 0376, 0377, 0378, 0379, 0380, 0381, 0382, 0383, 0384, 0385, 0386, 0387, 0388, 0389	SP0086
欧洲及其它	亚洲龙 (Avalon) HV	AXXH 50/A XXH5 1	全部年款	自适应前大灯系统(副)	√	√	√		0001, 0002, 0003, 0004, 0005, 0027	
欧洲及其它	亚洲龙 (Avalon) HV	AXXH 50/A XXH5 1	全部年款	前大灯自动调平	√	√	√		0001, 0002, 0003, 0004, 0005, 0006, 0007, 0008, 0009, 0010, 0011, 0012, 0013, 0014, 0015	SP0086
欧洲及其它	亚洲龙 (Avalon) HV	AXXH 50/A XXH5 1	全部年款	前大灯自动调平(副)	√	√	√		0001, 0002, 0003, 0004, 0005, 0006	
欧洲及其它	亚洲龙 (Avalon) HV	AXXH 50/A XXH5 1	全部年款	进入&启动	√	√	√	√	0392, 0393, 0395, 0398, 0399, 0400, 0431, 0432, 0433, 0434, 0435, 0436, 0437, 0438, 0439, 0440, 0441, 0442, 0443, 0444, 0445, 0446, 0447, 0448, 0449, 0450, 0451, 0452, 0453, 0454	
欧洲及其它	亚洲龙 (Avalon) HV	AXXH 50/A XXH5 1	全部年款	电源控制	√	√	√	√	0267, 0268, 0269, 0270, 0271, 0272, 0273	
欧洲及其它	亚洲龙 (Avalon) HV	AXXH 50/A XXH5 1	全部年款	乘员检测	√	√	√	√		

欧洲及其它	亚洲龙 (Avalon) HV	AXXH 50/A XXH51	全部年款	远程发动机启动	√	√	√	√		
欧洲及其它	亚洲龙 (Avalon) HV	AXXH 50/A XXH51	全部年款	导航系统	√	√	√	√		
欧洲及其它	亚洲龙 (Avalon) HV	AXXH 50/A XXH51	全部年款	主盲点监视器	√	√	√	√		
欧洲及其它	亚洲龙 (Avalon) HV	AXXH 50/A XXH51	全部年款	副盲点监视器	√	√	√	√		
欧洲及其它	亚洲龙 (Avalon) HV	AXXH 50/A XXH51	全部年款	进气隔栅执行器	√	√	√		0030, 0031, 0032, 0033	
欧洲及其它	亚洲龙 (Avalon) HV	AXXH 50/A XXH51	全部年款	车辆接近通知系统	√	√	√		0035, 0036, 0037	
欧洲及其它	亚洲龙 (Avalon) HV	AXXH 50/A XXH51	全部年款	滑动遮阳帘	√	√	√		0820	
欧洲及其它	YARIS CROS HV	MXPJ 1#	全部年款	发动机	√	√	√	√	0064, 0073, 0074, 0103, 0104, 0107, 0130, 0142, 0148, 0151, 0161, 0173, 0175, 0178, 0180, 0181, 0183, 0184, 0185, 0186, 0187, 0188, 0197, 0199, 0204, 0229, 0230, 0242, 0243, 0247, 0251, 0255, 0828, 0829, 0830, 0831, 0832, 0833, 0834, 0835, 0836, 0837, 0838, 0839, 0840, 0841, 0842, 0843, 0844, 0845, 0846, 0847, 0848, 0849, 0850, 0851, 0852, 0853, 0854, 0855, 0856, 0857, 0858, 0859, 0860, 0861, 0862, 0863, 0864	
欧洲及其它	YARIS CROS HV	MXPJ 1#	全部年款	混合动力控制	√	√	√		0063, 0064, 0072, 0074, 0173, 0187, 0188, 0841, 0842, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119	

欧洲及其它	YARI S CROSS HV	MXPJ 1#	全部 年款	电动机 发电机	√	√	√	√		
欧洲及其它	YARI S CROSS HV	MXPJ 1#	全部 年款	后电动机 发电机	√	√	√	√		
欧洲及其它	YARI S CROSS HV	MXPJ 1#	全部 年款	EV蓄 电池	√	√	√		1116, 1194	
欧洲及其它	YARI S CROSS HV	MXPJ 1#	全部 年款	雷达 巡航1	√	√	√	√		
欧洲及其它	YARI S CROSS HV	MXPJ 1#	全部 年款	雷达 巡航2	√	√	√		1178, 1179	
欧洲及其它	YARI S CROSS HV	MXPJ 1#	全部 年款	ABS / EPB	√	√	√		0367, 0729, 0738, 0786 , 0812, 1120, 1121, 112 2, 1123, 1124, 1125	
欧洲及其它	YARI S CROSS HV	MXPJ 1#	全部 年款	胎压 系统	√	√	√			
欧洲及其它	YARI S CROSS HV	MXPJ 1#	全部 年款	电子 动力 方向 机	√	√	√			
欧洲及其它	YARI S CROSS HV	MXPJ 1#	全部 年款	电动 驻车 制动	√	√	√		0367, 0729, 0738, 0786 , 0812, 1120, 1121, 112 2, 1123, 1124, 1125	
欧洲及其它	YARI S CROSS HV	MXPJ 1#	全部 年款	前识 别摄 像机	√	√	√			
欧洲及其它	YARI S CROSS HV	MXPJ 1#	全部 年款	车道 控制	√	√	√		0723, 0819	
欧洲及其它	YARI S CROSS HV	MXPJ 1#	全部 年款	转向 角度 传感 器	√	√	√			
欧洲及其它	YARI S CROSS HV	MXPJ 1#	全部 年款	驻车 辅助 摄像 机	√	√	√	√		
欧洲及其它	YARI S CROSS HV	MXPJ 1#	全部 年款	空调	√	√	√		0460, 0469, 0472, 1126 , 1127, 1128, 1129, 113 0, 1131, 1132, 1133, 11 34	
欧洲及其它	YARI S CROSS HV	MXPJ 1#	全部 年款	安全 气囊	√	√	√			

欧洲及其它	YARI S CROSS S HV	MXPJ 1#	全部 年款	预碰撞 系统	√	√	√		1198, 1199, 1200	
欧洲及其它	YARI S CROSS S HV	MXPJ 1#	全部 年款	主车 身	√	√	√		0005, 0013, 0333, 0396 , 0398, 0399, 0684, 069 2, 0699, 0708, 0709, 07 12, 0717, 0720, 1135, 1 136, 1137, 1138, 1139, 1140, 1141, 1142, 1143 , 1144, 1145, 1146, 114 7, 1148, 1149, 1150, 11 51, 1152, 1153, 1154, 1 155, 1156, 1157, 1158, 1159, 1160, 1161	
欧洲及其它	YARI S CROSS S HV	MXPJ 1#	全部 年款	中央 网关	√	√	√			
欧洲及其它	YARI S CROSS S HV	MXPJ 1#	全部 年款	驾驶 员车门 模块	√	√	√		0429	
欧洲及其它	YARI S CROSS S HV	MXPJ 1#	全部 年款	乘 客 车 门 模 块	√	√	√		0429	
欧洲及其它	YARI S CROSS S HV	MXPJ 1#	全部 年款	左 后 车 门 模 块	√	√	√		0429	
欧洲及其它	YARI S CROSS S HV	MXPJ 1#	全部 年款	右 后 车 门 模 块	√	√	√		0429	
欧洲及其它	YARI S CROSS S HV	MXPJ 1#	全部 年款	主 开 关	√	√	√			

欧洲及其它	YARIS CROS HV	MXPJ 1#	全部年款	组合仪表	√	√	√	0300, 0371, 0384, 0519, 0523, 0525, 0526, 0537, 0547, 0549, 0550, 0551, 0555, 0556, 0558, 0559, 0569, 0570, 0574, 0575, 0583, 0585, 0589, 0592, 0600, 0601, 0603, 0609, 0622, 0623, 0627, 0628, 0629, 0630, 0631, 0633, 0634, 0635, 0636, 0651, 0652, 0867, 0868, 0869, 0870, 0871, 0872, 0873, 0874, 0875, 0876, 0877, 0878, 0879, 0880, 0881, 0882, 0883, 0884, 0885, 0886, 0887, 0888, 0889, 0890, 0891, 0892, 0893, 0894, 0895, 0896, 0897, 0898, 0899, 0900, 0901, 0902, 0903, 0904, 0905, 0906, 0907, 0908, 0909, 0910, 0911, 0912, 0913, 0914, 0915, 0916, 0917, 0918, 0919, 0920, 0921, 0922, 0923, 0924, 0925, 0926, 0927, 0928, 0929, 0930, 0931, 0932, 0933, 0934, 0935, 0936, 0937, 0938, 0939, 0940, 0941, 0942, 0943, 0944, 0945, 0946, 0947, 0948, 0949, 0950, 0951, 0952, 0953, 0954, 0	
欧洲及其它	YARIS CROS HV	MXPJ 1#	全部年款	抬头显示器	√	√	√	0042, 0043, 1180, 1181, 1182, 1183, 1184, 1185, 1186	
欧洲及其它	YARIS CROS HV	MXPJ 1#	全部年款	路标辅助	√	√	√		
欧洲及其它	YARIS CROS HV	MXPJ 1#	全部年款	间隙警告	√	√	√	0023, 0024	
欧洲及其它	YARIS CROS HV	MXPJ 1#	全部年款	大灯控制	√	√			
欧洲及其它	YARIS CROS HV	MXPJ 1#	全部年款	大灯控制(副)	√	√			
欧洲及其它	YARIS CROS HV	MXPJ 1#	全部年款	前部识别摄像头(前照灯控制)	√	√	√		

欧洲及其它	YARI S CROSS HV	MXPJ 1#	全部 年款	进入& 启动	√	√	√		0440, 1162, 1163, 1164 , 1165, 1166, 1167, 1168, 1169	
欧洲及其它	YARI S CROSS HV	MXPJ 1#	全部 年款	电源 控制	√	√	√			
欧洲及其它	YARI S CROSS HV	MXPJ 1#	全部 年款	导航 系统	√	√	√	√		
欧洲及其它	YARI S CROSS HV	MXPJ 1#	全部 年款	前雷 达传 感器	√	√	√			
欧洲及其它	YARI S CROSS HV	MXPJ 1#	全部 年款	主盲 点监 视器	√	√	√		1170	
欧洲及其它	YARI S CROSS HV	MXPJ 1#	全部 年款	副盲 点监 视器	√	√	√		1171	
欧洲及其它	YARI S CROSS HV	MXPJ 1#	全部 年款	车辆 接近 通知 系统	√	√	√		0036, 1172, 1173, 1174 , 1175, 1176, 1177, 1201	
欧洲及其它	YARI S CROSS HV	MXPJ 1#	全部 年款	功率 集成1 号	√	√	√			
欧洲及其它	YARI S CROSS HV	MXPJ 1#	全部 年款	功率 集成2 号	√	√	√			
欧洲及其它	YARI S CROSS HV	MXPJ 1#	全部 年款	配电 箱	√	√	√			
欧洲及其它	YARI S CROSS HV	MXPJ 1#	全部 年款	远程 信息 处理 系统	√	√	√		1195, 1196	
欧洲及其它	YARI S CROSS HV	MXPJ 1#	全部 年款	停机 系统 状态 由认 证 ECU 或智 能钥 匙	√	√	√		0399	
欧洲及其它	YARI S CROSS HV	MXPJ 1#	全部 年款	制动 助力 器	√	√	√		0738, 0812, 1122, 1123 , 1125	

欧洲及其它	YARIS CROS SHV	MXPJ1#	全部年款	雨量湿度传感器	√	√	√		
欧洲及其它	C-HREV	KPX10	全部年款	EV	√	√	√		0063, 0064, 0072, 0074, 0173, 0187, 0188, 0841, 0842, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119
欧洲及其它	C-HREV	KPX10	全部年款	电动机发电机	√	√	√		
欧洲及其它	C-HREV	KPX10	全部年款	EV蓄电池	√	√	√		1116, 1194
欧洲及其它	C-HREV	KPX10	全部年款	插入式系统控制	√	√	√		1197
欧洲及其它	C-HREV	KPX10	全部年款	直流快速充电控制	√	√	√		
欧洲及其它	C-HREV	KPX10	全部年款	雷达巡航1	√	√	√	√	
欧洲及其它	C-HREV	KPX10	全部年款	雷达巡航2	√	√	√		1178, 1179
欧洲及其它	C-HREV	KPX10	全部年款	防抱死制动系统/车身稳定控制系统/牵引力控制系统	√	√	√	√	0026, 0278, 0279, 0281, 0282, 0284, 0285, 0367, 0724, 0725, 0726, 0727, 0728, 0729, 0730, 0731, 0732, 0733, 0734, 0735, 0736, 0737, 0738, 0739, 0740, 0741, 0742, 0743, 0744, 0745, 0746, 0747, 0748, 0749, 0750, 0751, 0752, 0753, 0754, 0755, 0756, 0757, 0758, 0759, 0760, 0761, 0762, 0763, 0764, 0765, 0766, 0767, 0768, 0769, 0770, 0771, 0772, 0773, 0774, 0775, 0776, 0777, 0778, 0779, 0780, 0781, 0782, 0783, 0784, 0785, 0786, 0787, 0788, 0789, 0790, 0791, 0792, 0793, 0794, 0795, 0796, 0797, 0798, 0799, 0800, 0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810
欧洲及其它	C-HREV	KPX10	全部年款	胎压系统	√	√	√		
欧洲及其它	C-HREV	KPX10	全部年款	电子动力方向机	√	√	√	√	

欧洲及其它	C-HR EV	KPX10	全部年款	电动驻车制动	√	√	√	√	0278, 0279, 0280, 0281, 0282, 0283, 0284, 0285, 0286, 0287, 0288, 0289, 0290, 0291, 0292, 0293, 0294, 0295, 0296, 0297, 0298, 0299	
欧洲及其它	C-HR EV	KPX10	全部年款	前识别摄像机	√	√	√			
欧洲及其它	C-HR EV	KPX10	全部年款	车道控制	√	√	√		0723, 0819	
欧洲及其它	C-HR EV	KPX10	全部年款	空调	√	√	√	√	0455, 0456, 0457, 0458, 0459, 0460, 0461, 0462, 0463, 0464, 0465, 0466, 0467, 0468, 0469, 0470, 0471, 0472, 0473, 0474, 0475, 0476, 0477, 0478, 0479, 0480, 0481, 0482, 0483, 0484, 0485, 0486, 0487, 0488, 0489, 0490, 0491, 0492, 0493, 0494, 0495, 0496, 0497, 0498, 0499, 0500, 0501, 0502, 0503, 0504, 0505, 0506, 0507, 0508, 0509, 0510, 0511	
欧洲及其它	C-HR EV	KPX10	全部年款	安全气囊	√	√	√	√		
欧洲及其它	C-HR EV	KPX10	全部年款	预碰撞系统	√	√	√		1198, 1199, 1200	
欧洲及其它	C-HR EV	KPX10	全部年款	主车身	√	√	√	√	0005, 0263, 0268, 0269, 0324, 0325, 0327, 0328, 0329, 0330, 0331, 0333, 0386, 0393, 0394, 0395, 0396, 0397, 0398, 0399, 0400, 0682, 0683, 0684, 0685, 0686, 0687, 0688, 0689, 0690, 0691, 0692, 0693, 0694, 0695, 0696, 0697, 0698, 0699, 0700, 0701, 0702, 0703, 0704, 0705, 0706, 0707, 0708, 0709, 0710, 0711, 0712, 0713, 0714, 0715, 0716, 0717, 0718, 0719, 0720, 0721	
欧洲及其它	C-HR EV	KPX10	全部年款	中央网关	√	√	√	√		
欧洲及其它	C-HR EV	KPX10	全部年款	驾驶员车门模块	√	√	√		0429	
欧洲及其它	C-HR EV	KPX10	全部年款	乘客车门模块	√	√	√		0429	

欧洲及其它	C-HR EV	KPX10	全部年款	左后车门模块	√	√	√		0429	
欧洲及其它	C-HR EV	KPX10	全部年款	右后车门模块	√	√	√		0429	
欧洲及其它	C-HR EV	KPX10	全部年款	主开关	√	√	√			
欧洲及其它	C-HR EV	KPX10	全部年款	滑动天窗	√	√	√		0430	
欧洲及其它	C-HR EV	KPX10	全部年款	组合仪表	√	√	√		0300, 0371, 0384, 0519, 0523, 0525, 0526, 0537, 0547, 0549, 0550, 0551, 0555, 0556, 0558, 0559, 0569, 0570, 0574, 0575, 0583, 0585, 0589, 0592, 0600, 0601, 0603, 0609, 0622, 0623, 0627, 0628, 0629, 0630, 0631, 0633, 0634, 0635, 0636, 0651, 0652, 0867, 0868, 0869, 0870, 0871, 0872, 0873, 0874, 0875, 0876, 0877, 0878, 0879, 0880, 0881, 0882, 0883, 0884, 0885, 0886, 0887, 0888, 0889, 0890, 0891, 0892, 0893, 0894, 0895, 0896, 0897, 0898, 0899, 0900, 0901, 0902, 0903, 0904, 0905, 0906, 0907, 0908, 0909, 0910, 0911, 0912, 0913, 0914, 0915, 0916, 0917, 0918, 0919, 0920, 0921, 0922, 0923, 0924, 0925, 0926, 0927, 0928, 0929, 0930, 0931, 0932, 0933, 0934, 0935, 0936, 0937, 0938, 0939, 0940, 0941, 0942, 0943, 0944, 0945, 0946, 0947, 0948, 0949, 0950, 0951, 0952, 0953, 0954, 0	
欧洲及其它	C-HR EV	KPX10	全部年款	智能驻车辅助/智能间隙声呐/间隙声呐	√	√	√	√	0023, 0024, 0025, 0026	
欧洲及其它	C-HR EV	KPX10	全部年款	前大灯自动调平	√	√	√		0001, 0002, 0003, 0004, 0005, 0006, 0007, 0008, 0009, 0010, 0011, 0012, 0013, 0014, 0015	

欧洲及其它	C-HR EV	KPX10	全部年款	前部识别摄像头(前照灯控制)	√	√	√		
欧洲及其它	C-HR EV	KPX10	全部年款	进入&启动	√	√	√	√	0392, 0393, 0395, 0398, 0399, 0400, 0431, 0432, 0433, 0434, 0435, 0436, 0437, 0438, 0439, 0440, 0441, 0442, 0443, 0444, 0445, 0446, 0447, 0448, 0449, 0450, 0451, 0452, 0453, 0454
欧洲及其它	C-HR EV	KPX10	全部年款	电源控制	√	√	√	√	0267, 0268, 0269, 0270, 0271, 0272, 0273
欧洲及其它	C-HR EV	KPX10	全部年款	前雷达传感器	√	√	√		
欧洲及其它	C-HR EV	KPX10	全部年款	格栅隔板	√	√	√	√	0030, 0031, 0032, 0033, 0034
欧洲及其它	C-HR EV	KPX10	全部年款	车辆接近通知系统	√	√	√	√	0035, 0036, 0037
欧洲及其它	C-HR EV	KPX10	全部年款	远程信息处理系统	√	√	√		1195, 1196
欧洲及其它	C-HR HV	MAXH10	全部年款	发动机	√	√	√	√	0064, 0073, 0074, 0103, 0104, 0107, 0130, 0142, 0148, 0151, 0161, 0173, 0175, 0178, 0180, 0181, 0183, 0184, 0185, 0186, 0187, 0188, 0197, 0199, 0204, 0229, 0230, 0242, 0243, 0247, 0251, 0255, 0828, 0829, 0830, 0831, 0832, 0833, 0834, 0835, 0836, 0837, 0838, 0839, 0840, 0841, 0842, 0843, 0844, 0845, 0846, 0847, 0848, 0849, 0850, 0851, 0852, 0853, 0854, 0855, 0856, 0857, 0858, 0859, 0860, 0861, 0862, 0863, 0864
欧洲及其它	C-HR HV	MAXH10	全部年款	混合动力控制	√	√	√		0063, 0064, 0072, 0074, 0173, 0187, 0188, 0841, 0842, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119
欧洲及其它	C-HR HV	MAXH10	全部年款	电动机发电机	√	√	√	√	
欧洲及其它	C-HR HV	MAXH10	全部年款	雷达巡航1	√	√	√	√	

欧洲及其它	C-HR HV	MAXH 10	全部年款	雷达巡航2	√	√	√	√	0017, 0018	
欧洲及其它	C-HR HV	MAXH 10	全部年款	防抱死制动系统/车身稳定控制系统/牵引力控制系统	√	√	√	√	0026, 0278, 0279, 0281, 0282, 0284, 0285, 0367, 0724, 0725, 0726, 0727, 0728, 0729, 0730, 0731, 0732, 0733, 0734, 0735, 0736, 0737, 0738, 0739, 0740, 0741, 0742, 0743, 0744, 0745, 0746, 0747, 0748, 0749, 0750, 0751, 0752, 0753, 0754, 0755, 0756, 0757, 0758, 0759, 0760, 0761, 0762, 0763, 0764, 0765, 0766, 0767, 0768, 0769, 0770, 0771, 0772, 0773, 0774, 0775, 0776, 0777, 0778, 0779, 0780, 0781, 0782, 0783, 0784, 0785, 0786, 0787, 0788, 0789, 0790, 0791, 0792, 0793, 0794, 0795, 0796, 0797, 0798, 0799, 0800, 0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810	
欧洲及其它	C-HR HV	MAXH 10	全部年款	胎压系统	√	√	√			
欧洲及其它	C-HR HV	MAXH 10	全部年款	电子动力方向机	√	√	√	√		
欧洲及其它	C-HR HV	MAXH 10	全部年款	电动驻车制动	√	√	√	√	0278, 0279, 0280, 0281, 0282, 0283, 0284, 0285, 0286, 0287, 0288, 0289, 0290, 0291, 0292, 0293, 0294, 0295, 0296, 0297, 0298, 0299	
欧洲及其它	C-HR HV	MAXH 10	全部年款	前识别摄像机	√	√	√	√	0045	
欧洲及其它	C-HR HV	MAXH 10	全部年款	LKA / LDA	√	√	√	√	0722, 0723	

欧洲及其它	C-HR HV	MAXH 10	全部年款	空调	√	√	√	√	0455, 0456, 0457, 0458, 0459, 0460, 0461, 0462, 0463, 0464, 0465, 0466, 0467, 0468, 0469, 0470, 0471, 0472, 0473, 0474, 0475, 0476, 0477, 0478, 0479, 0480, 0481, 0482, 0483, 0484, 0485, 0486, 0487, 0488, 0489, 0490, 0491, 0492, 0493, 0494, 0495, 0496, 0497, 0498, 0499, 0500, 0501, 0502, 0503, 0504, 0505, 0506, 0507, 0508, 0509, 0510, 0511	
欧洲及其它	C-HR HV	MAXH 10	全部年款	安全气囊	√	√	√	√		
欧洲及其它	C-HR HV	MAXH 10	全部年款	预碰撞2	√	√	√	√	0022	
欧洲及其它	C-HR HV	MAXH 10	全部年款	主车身	√	√	√	√	0005, 0263, 0268, 0269, 0324, 0325, 0327, 0328, 0329, 0330, 0331, 0333, 0386, 0393, 0394, 0395, 0396, 0397, 0398, 0399, 0400, 0682, 0683, 0684, 0685, 0686, 0687, 0688, 0689, 0690, 0691, 0692, 0693, 0694, 0695, 0696, 0697, 0698, 0699, 0700, 0701, 0702, 0703, 0704, 0705, 0706, 0707, 0708, 0709, 0710, 0711, 0712, 0713, 0714, 0715, 0716, 0717, 0718, 0719, 0720, 0721	
欧洲及其它	C-HR HV	MAXH 10	全部年款	副网关	√	√	√			
欧洲及其它	C-HR HV	MAXH 10	全部年款	中央网关	√	√	√	√		
欧洲及其它	C-HR HV	MAXH 10	全部年款	驾驶员车门模块	√	√	√		0429	
欧洲及其它	C-HR HV	MAXH 10	全部年款	乘客车门模块	√	√	√		0429	
欧洲及其它	C-HR HV	MAXH 10	全部年款	左后车门模块	√	√	√		0429	
欧洲及其它	C-HR HV	MAXH 10	全部年款	右后车门模块	√	√	√		0429	
欧洲及其它	C-HR HV	MAXH 10	全部年款	主开关	√	√	√			

欧洲及其它	C-HR HV	MAXH 10	全部年款	组合仪表	√	√	√	√	0300, 0515, 0516, 0517, 0518, 0519, 0520, 0521, 0522, 0523, 0524, 0525, 0526, 0527, 0528, 0529, 0530, 0531, 0532, 0533, 0534, 0535, 0536, 0537, 0538, 0539, 0540, 0541, 0542, 0543, 0544, 0545, 0546, 0547, 0548, 0549, 0550, 0551, 0552, 0553, 0554, 0555, 0556, 0557, 0558, 0559, 0560, 0561, 0562, 0563, 0564, 0565, 0566, 0567, 0568, 0569, 0570, 0571, 0572, 0573, 0574, 0575, 0576, 0577, 0578, 0579, 0580, 0581, 0582, 0583, 0584, 0585, 0586, 0587, 0588, 0589, 0590, 0591, 0592, 0593, 0594, 0595, 0596, 0597, 0598, 0599, 0600, 0601, 0602, 0603, 0604, 0605, 0606, 0607, 0608, 0609, 0610, 0611, 0612, 0613, 0614, 0615, 0616, 0617, 0618, 0619, 0620, 0621, 0622, 0623, 0624, 0625, 0626, 0627, 0628, 0629, 0630, 0631, 0632, 0633, 0634, 0635, 0636, 0637, 0638, 0639, 0640, 0641, 0642, 0	
欧洲及其它	C-HR HV	MAXH 10	全部年款	路标辅助	√	√	√	√	0821	
欧洲及其它	C-HR HV	MAXH 10	全部年款	间隙警告	√	√	√		0023, 0024	
欧洲及其它	C-HR HV	MAXH 10	全部年款	雨量和湿度传感器	√	√	√			
欧洲及其它	C-HR HV	MAXH 10	全部年款	自适应前大灯系统	√	√	√	√	0007, 0008, 0009, 0370, 0371, 0372, 0373, 0374, 0375, 0376, 0377, 0378, 0379, 0380, 0381, 0382, 0383, 0384, 0385, 0386, 0387, 0388, 0389	
欧洲及其它	C-HR HV	MAXH 10	全部年款	前大灯自动调平	√	√	√		0001, 0002, 0003, 0004, 0005, 0006, 0007, 0008, 0009, 0010, 0011, 0012, 0013, 0014, 0015	

欧洲及其它	C-HR HV	MAXH10	全部年款	进入&启动	√	√	√	√	0392, 0393, 0395, 0398, 0399, 0400, 0431, 0432, 0433, 0434, 0435, 0436, 0437, 0438, 0439, 0440, 0441, 0442, 0443, 0444, 0445, 0446, 0447, 0448, 0449, 0450, 0451, 0452, 0453, 0454	
欧洲及其它	C-HR HV	MAXH10	全部年款	电源控制	√	√	√	√	0267, 0268, 0269, 0270, 0271, 0272, 0273	
欧洲及其它	C-HR HV	MAXH10	全部年款	导航系统	√	√	√	√		
欧洲及其它	C-HR HV	MAXH10	全部年款	主盲点监视器	√	√	√	√		
欧洲及其它	C-HR HV	MAXH10	全部年款	副盲点监视器	√	√	√	√		
欧洲及其它	C-HR HV	MAXH10	全部年款	远程信息处理系统	√	√	√	√		
欧洲及其它	C-HR HV	MAXH10	全部年款	巡航控制	√	√	√	√		
欧洲及其它	C-HR HV	MAXH10	全部年款	车道控制	√	√	√	√	0723, 0819	
欧洲及其它	C-HR HV	MAXH10	全部年款	预碰撞系统	√	√	√	√	1198, 1199, 1200	
欧洲及其它	C-HR HV	MAXH10	全部年款	前部识别摄像头(前照灯控制)	√	√	√	√		
欧洲及其它	C-HR HV	MAXH10	全部年款	前雷达传感器	√	√	√	√		
欧洲及其它	C-HR HV	ZYX10	全部年款	发动机	√	√	√	√	0064, 0073, 0074, 0103, 0104, 0107, 0130, 0142, 0148, 0151, 0161, 0173, 0175, 0178, 0180, 0181, 0183, 0184, 0185, 0186, 0187, 0188, 0197, 0199, 0204, 0229, 0230, 0242, 0243, 0247, 0251, 0255, 0828, 0829, 0830, 0831, 0832, 0833, 0834, 0835, 0836, 0837, 0838, 0839, 0840, 0841, 0842, 0843, 0844, 0845, 0846, 0847, 0848, 0849, 0850, 0851, 0852, 0853, 0854, 0855, 0856, 0857, 0858, 0859, 0860, 0861, 0862, 0863, 08	

欧洲及其它	C-HR HV	ZYX10	全部年款	混合动力控制	√	√	√		0063, 0064, 0072, 0074, 0173, 0187, 0188, 0841, 0842, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119	
欧洲及其它	C-HR HV	ZYX10	全部年款	电动机发电机	√	√	√	√		
欧洲及其它	C-HR HV	ZYX10	全部年款	雷达巡航1	√	√	√	√		
欧洲及其它	C-HR HV	ZYX10	全部年款	雷达巡航2	√	√	√	√	0017, 0018	
欧洲及其它	C-HR HV	ZYX10	全部年款	防抱死制动系统/车身稳定控制系统/牵引力控制系统	√	√	√	√	0026, 0278, 0279, 0281, 0282, 0284, 0285, 0367, 0724, 0725, 0726, 0727, 0728, 0729, 0730, 0731, 0732, 0733, 0734, 0735, 0736, 0737, 0738, 0739, 0740, 0741, 0742, 0743, 0744, 0745, 0746, 0747, 0748, 0749, 0750, 0751, 0752, 0753, 0754, 0755, 0756, 0757, 0758, 0759, 0760, 0761, 0762, 0763, 0764, 0765, 0766, 0767, 0768, 0769, 0770, 0771, 0772, 0773, 0774, 0775, 0776, 0777, 0778, 0779, 0780, 0781, 0782, 0783, 0784, 0785, 0786, 0787, 0788, 0789, 0790, 0791, 0792, 0793, 0794, 0795, 0796, 0797, 0798, 0799, 0800, 0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810	
欧洲及其它	C-HR HV	ZYX10	全部年款	胎压系统	√	√	√			
欧洲及其它	C-HR HV	ZYX10	全部年款	电子动力方向机	√	√	√	√		
欧洲及其它	C-HR HV	ZYX10	全部年款	电动驻车制动	√	√	√	√	0278, 0279, 0280, 0281, 0282, 0283, 0284, 0285, 0286, 0287, 0288, 0289, 0290, 0291, 0292, 0293, 0294, 0295, 0296, 0297, 0298, 0299	
欧洲及其它	C-HR HV	ZYX10	全部年款	前识别摄像机	√	√	√	√	0045	
欧洲及其它	C-HR HV	ZYX10	全部年款	LKA / LDA	√	√	√	√	0722, 0723	

欧洲及其它	C-HR HV	ZYX10	全部年款	空调	√	√	√	√	0455, 0456, 0457, 0458, 0459, 0460, 0461, 0462, 0463, 0464, 0465, 0466, 0467, 0468, 0469, 0470, 0471, 0472, 0473, 0474, 0475, 0476, 0477, 0478, 0479, 0480, 0481, 0482, 0483, 0484, 0485, 0486, 0487, 0488, 0489, 0490, 0491, 0492, 0493, 0494, 0495, 0496, 0497, 0498, 0499, 0500, 0501, 0502, 0503, 0504, 0505, 0506, 0507, 0508, 0509, 0510, 0511	
欧洲及其它	C-HR HV	ZYX10	全部年款	安全气囊	√	√	√	√		
欧洲及其它	C-HR HV	ZYX10	全部年款	预碰撞2	√	√	√	√	0022	
欧洲及其它	C-HR HV	ZYX10	全部年款	主车身	√	√	√	√	0005, 0263, 0268, 0269, 0324, 0325, 0327, 0328, 0329, 0330, 0331, 0333, 0386, 0393, 0394, 0395, 0396, 0397, 0398, 0399, 0400, 0682, 0683, 0684, 0685, 0686, 0687, 0688, 0689, 0690, 0691, 0692, 0693, 0694, 0695, 0696, 0697, 0698, 0699, 0700, 0701, 0702, 0703, 0704, 0705, 0706, 0707, 0708, 0709, 0710, 0711, 0712, 0713, 0714, 0715, 0716, 0717, 0718, 0719, 0720, 0721	
欧洲及其它	C-HR HV	ZYX10	全部年款	中央网关	√	√	√	√		
欧洲及其它	C-HR HV	ZYX10	全部年款	驾驶员车门模块	√	√	√		0429	
欧洲及其它	C-HR HV	ZYX10	全部年款	乘客车门模块	√	√	√		0429	
欧洲及其它	C-HR HV	ZYX10	全部年款	左后车门模块	√	√	√		0429	
欧洲及其它	C-HR HV	ZYX10	全部年款	右后车门模块	√	√	√		0429	
欧洲及其它	C-HR HV	ZYX10	全部年款	主开关	√	√	√			

欧洲及其它	C-HR HV	ZYX10	全部年款	组合仪表	√	√	√	√	0300, 0515, 0516, 0517, 0518, 0519, 0520, 0521, 0522, 0523, 0524, 0525, 0526, 0527, 0528, 0529, 0530, 0531, 0532, 0533, 0534, 0535, 0536, 0537, 0538, 0539, 0540, 0541, 0542, 0543, 0544, 0545, 0546, 0547, 0548, 0549, 0550, 0551, 0552, 0553, 0554, 0555, 0556, 0557, 0558, 0559, 0560, 0561, 0562, 0563, 0564, 0565, 0566, 0567, 0568, 0569, 0570, 0571, 0572, 0573, 0574, 0575, 0576, 0577, 0578, 0579, 0580, 0581, 0582, 0583, 0584, 0585, 0586, 0587, 0588, 0589, 0590, 0591, 0592, 0593, 0594, 0595, 0596, 0597, 0598, 0599, 0600, 0601, 0602, 0603, 0604, 0605, 0606, 0607, 0608, 0609, 0610, 0611, 0612, 0613, 0614, 0615, 0616, 0617, 0618, 0619, 0620, 0621, 0622, 0623, 0624, 0625, 0626, 0627, 0628, 0629, 0630, 0631, 0632, 0633, 0634, 0635, 0636, 0637, 0638, 0639, 0640, 0641, 0642, 0	
欧洲及其它	C-HR HV	ZYX10	全部年款	智能驻车辅助/智能间隙声呐/间隙声呐	√	√	√	√	0023, 0024, 0025, 0026	
欧洲及其它	C-HR HV	ZYX10	全部年款	进入&启动	√	√	√	√	0392, 0393, 0395, 0398, 0399, 0400, 0431, 0432, 0433, 0434, 0435, 0436, 0437, 0438, 0439, 0440, 0441, 0442, 0443, 0444, 0445, 0446, 0447, 0448, 0449, 0450, 0451, 0452, 0453, 0454	
欧洲及其它	C-HR HV	ZYX10	全部年款	自适应前大灯系统	√	√	√	√	0007, 0008, 0009, 0370, 0371, 0372, 0373, 0374, 0375, 0376, 0377, 0378, 0379, 0380, 0381, 0382, 0383, 0384, 0385, 0386, 0387, 0388, 0389	
欧洲及其它	C-HR HV	ZYX10	全部年款	前大灯自动调平	√	√	√	√	0001, 0002, 0003, 0004, 0005, 0006, 0007, 0008, 0009, 0010, 0011, 0012, 0013, 0014, 0015	

欧洲及其它	C-HR HV	ZYX10	全部年款	电源控制	√	√	√	√	0267, 0268, 0269, 0270, 0271, 0272, 0273	
欧洲及其它	C-HR HV	ZYX10	全部年款	主盲点监视器	√	√	√	√		
欧洲及其它	C-HR HV	ZYX10	全部年款	副盲点监视器	√	√	√	√		
欧洲及其它	C-HR HV	ZYX10	全部年款	巡航控制	√	√	√	√		
欧洲及其它	C-HR HV	ZYX10	全部年款	防盗系统	√	√	√		0390, 0391, 0392, 0393, 0394, 0395, 0396, 0397, 0398, 0399, 0400	
欧洲及其它	C-HR HV	ZYX10	全部年款	副网关	√	√	√			
欧洲及其它	C-HR HV	ZYX10	全部年款	路标辅助	√	√	√	√	0821	
欧洲及其它	C-HR HV	ZYX10	全部年款	导航系统	√	√	√	√		
欧洲及其它	C-HR HV	ZYX10	全部年款	进气隔栅执行器	√	√	√		0030, 0031, 0032, 0033	
欧洲及其它	C-HR HV	ZYX10	全部年款	全景监视器	√	√	√	√		
欧洲及其它	C-HR HV	ZYX10	全部年款	间隙警告	√	√	√		0023, 0024	
欧洲及其它	C-HR HV	ZYX10	全部年款	雨量和湿度传感器	√	√	√			
欧洲及其它	C-HR HV	ZYX10	全部年款	车道控制	√	√	√		0723, 0819	
欧洲及其它	C-HR HV	ZYX10	全部年款	预碰撞系统	√	√	√		1198, 1199, 1200	
欧洲及其它	C-HR HV	ZYX10	全部年款	前部识别摄像头(前照灯控制)	√	√	√			
欧洲及其它	C-HR HV	ZYX10	全部年款	前雷达传感器	√	√	√			
欧洲及其它	C-HR HV	ZYX10	全部年款	远程信息处理系统	√	√	√	√		

欧洲及其它	C-HR HV	ZYX1 1	全部年款	发动机	√	√	√	√	0064, 0073, 0074, 0103, 0104, 0107, 0130, 0142, 0148, 0151, 0161, 0173, 0175, 0178, 0180, 0181, 0183, 0184, 0185, 0186, 0187, 0188, 0197, 0199, 0204, 0229, 0230, 0242, 0243, 0247, 0251, 0255, 0828, 0829, 0830, 0831, 0832, 0833, 0834, 0835, 0836, 0837, 0838, 0839, 0840, 0841, 0842, 0843, 0844, 0845, 0846, 0847, 0848, 0849, 0850, 0851, 0852, 0853, 0854, 0855, 0856, 0857, 0858, 0859, 0860, 0861, 0862, 0863, 0864
欧洲及其它	C-HR HV	ZYX1 1	全部年款	混合动力控制	√	√	√	√	0063, 0064, 0072, 0074, 0173, 0187, 0188, 0841, 0842, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119
欧洲及其它	C-HR HV	ZYX1 1	全部年款	电动机发电机	√	√	√	√	
欧洲及其它	C-HR HV	ZYX1 1	全部年款	混合动力蓄电池	√	√	√	√	1116, 1194
欧洲及其它	C-HR HV	ZYX1 1	全部年款	雷达巡航1	√	√	√	√	
欧洲及其它	C-HR HV	ZYX1 1	全部年款	雷达巡航2	√	√	√	√	0017, 0018
欧洲及其它	C-HR HV	ZYX1 1	全部年款	防抱死制动系统/车身稳定控制系统/牵引力控制系统	√	√	√	√	0026, 0278, 0279, 0281, 0282, 0284, 0285, 0367, 0724, 0725, 0726, 0727, 0728, 0729, 0730, 0731, 0732, 0733, 0734, 0735, 0736, 0737, 0738, 0739, 0740, 0741, 0742, 0743, 0744, 0745, 0746, 0747, 0748, 0749, 0750, 0751, 0752, 0753, 0754, 0755, 0756, 0757, 0758, 0759, 0760, 0761, 0762, 0763, 0764, 0765, 0766, 0767, 0768, 0769, 0770, 0771, 0772, 0773, 0774, 0775, 0776, 0777, 0778, 0779, 0780, 0781, 0782, 0783, 0784, 0785, 0786, 0787, 0788, 0789, 0790, 0791, 0792, 0793, 0794, 0795, 0796, 0797, 0798, 0799, 0800, 0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810

欧洲及其它	C-HR HV	ZYX11	全部年款	胎压系统	√	√	√		
欧洲及其它	C-HR HV	ZYX11	全部年款	电子动力方向机	√	√	√	√	
欧洲及其它	C-HR HV	ZYX11	全部年款	电动驻车制动	√	√	√	√	0278, 0279, 0280, 0281, 0282, 0283, 0284, 0285, 0286, 0287, 0288, 0289, 0290, 0291, 0292, 0293, 0294, 0295, 0296, 0297, 0298, 0299
欧洲及其它	C-HR HV	ZYX11	全部年款	前识别摄像机	√	√	√	√	0045
欧洲及其它	C-HR HV	ZYX11	全部年款	LKA / LDA	√	√	√	√	0722, 0723
欧洲及其它	C-HR HV	ZYX11	全部年款	全景监视器	√	√	√	√	
欧洲及其它	C-HR HV	ZYX11	全部年款	空调	√	√	√	√	0455, 0456, 0457, 0458, 0459, 0460, 0461, 0462, 0463, 0464, 0465, 0466, 0467, 0468, 0469, 0470, 0471, 0472, 0473, 0474, 0475, 0476, 0477, 0478, 0479, 0480, 0481, 0482, 0483, 0484, 0485, 0486, 0487, 0488, 0489, 0490, 0491, 0492, 0493, 0494, 0495, 0496, 0497, 0498, 0499, 0500, 0501, 0502, 0503, 0504, 0505, 0506, 0507, 0508, 0509, 0510, 0511
欧洲及其它	C-HR HV	ZYX11	全部年款	安全气囊	√	√	√	√	
欧洲及其它	C-HR HV	ZYX11	全部年款	预碰撞2	√	√	√	√	0022
欧洲及其它	C-HR HV	ZYX11	全部年款	主车身	√	√	√	√	0005, 0263, 0268, 0269, 0324, 0325, 0327, 0328, 0329, 0330, 0331, 0333, 0386, 0393, 0394, 0395, 0396, 0397, 0398, 0399, 0400, 0682, 0683, 0684, 0685, 0686, 0687, 0688, 0689, 0690, 0691, 0692, 0693, 0694, 0695, 0696, 0697, 0698, 0699, 0700, 0701, 0702, 0703, 0704, 0705, 0706, 0707, 0708, 0709, 0710, 0711, 0712, 0713, 0714, 0715, 0716, 0717, 0718, 0719, 0720, 0721

欧洲及其它	C-HR HV	ZYX1 1	全部年款	副网关	√	√	√				
欧洲及其它	C-HR HV	ZYX1 1	全部年款	中央网关	√	√	√	√			
欧洲及其它	C-HR HV	ZYX1 1	全部年款	驾驶员车门模块	√	√	√		0429		
欧洲及其它	C-HR HV	ZYX1 1	全部年款	乘客车门模块	√	√	√		0429		
欧洲及其它	C-HR HV	ZYX1 1	全部年款	左后车门模块	√	√	√		0429		
欧洲及其它	C-HR HV	ZYX1 1	全部年款	路标辅助	√	√	√	√	0821		
欧洲及其它	C-HR HV	ZYX1 1	全部年款	右后车门模块	√	√	√		0429		
欧洲及其它	C-HR HV	ZYX1 1	全部年款	主开关	√	√	√				
欧洲及其它	C-HR HV	ZYX1 1	全部年款	组合仪表	√	√	√	√	0300, 0515, 0516, 0517, 0518, 0519, 0520, 0521, 0522, 0523, 0524, 0525, 0526, 0527, 0528, 0529, 0530, 0531, 0532, 0533, 0534, 0535, 0536, 0537, 0538, 0539, 0540, 0541, 0542, 0543, 0544, 0545, 0546, 0547, 0548, 0549, 0550, 0551, 0552, 0553, 0554, 0555, 0556, 0557, 0558, 0559, 0560, 0561, 0562, 0563, 0564, 0565, 0566, 0567, 0568, 0569, 0570, 0571, 0572, 0573, 0574, 0575, 0576, 0577, 0578, 0579, 0580, 0581, 0582, 0583, 0584, 0585, 0586, 0587, 0588, 0589, 0590, 0591, 0592, 0593, 0594, 0595, 0596, 0597, 0598, 0599, 0600, 0601, 0602, 0603, 0604, 0605, 0606, 0607, 0608, 0609, 0610, 0611, 0612, 0613, 0614, 0615, 0616, 0617, 0618, 0619, 0620, 0621, 0622, 0623, 0624, 0625, 0626, 0627, 0628, 0629, 0630, 0631, 0632, 0633, 0634, 0635, 0636, 0637, 0638, 0639, 0640, 0641, 0642, 0		

欧洲及其它	C-HR HV	ZYX1 1	全部年款	间隙警告	√	√	√		0023, 0024	
欧洲及其它	C-HR HV	ZYX1 1	全部年款	雨量湿度传感器	√	√	√			
欧洲及其它	C-HR HV	ZYX1 1	全部年款	自适应前大灯系统	√	√	√	√	0007, 0008, 0009, 0370, 0371, 0372, 0373, 0374, 0375, 0376, 0377, 0378, 0379, 0380, 0381, 0382, 0383, 0384, 0385, 0386, 0387, 0388, 0389	
欧洲及其它	C-HR HV	ZYX1 1	全部年款	前大灯自动调平	√	√	√		0001, 0002, 0003, 0004, 0005, 0006, 0007, 0008, 0009, 0010, 0011, 0012, 0013, 0014, 0015	
欧洲及其它	C-HR HV	ZYX1 1	全部年款	进入&启动	√	√	√	√	0392, 0393, 0395, 0398, 0399, 0400, 0431, 0432, 0433, 0434, 0435, 0436, 0437, 0438, 0439, 0440, 0441, 0442, 0443, 0444, 0445, 0446, 0447, 0448, 0449, 0450, 0451, 0452, 0453, 0454	
欧洲及其它	C-HR HV	ZYX1 1	全部年款	电源控制	√	√	√	√	0267, 0268, 0269, 0270, 0271, 0272, 0273	
欧洲及其它	C-HR HV	ZYX1 1	全部年款	导航系统	√	√	√	√		
欧洲及其它	C-HR HV	ZYX1 1	全部年款	主盲点监视器	√	√	√	√		
欧洲及其它	C-HR HV	ZYX1 1	全部年款	副盲点监视器	√	√	√	√		
欧洲及其它	C-HR HV	ZYX1 1	全部年款	进气隔栅执行器	√	√	√		0030, 0031, 0032, 0033	
欧洲及其它	C-HR HV	ZYX1 1	全部年款	巡航控制	√	√	√	√		
欧洲及其它	C-HR HV	ZYX1 1	全部年款	车道控制	√	√	√		0723, 0819	
欧洲及其它	C-HR HV	ZYX1 1	全部年款	预碰撞系统	√	√	√		1198, 1199, 1200	
欧洲及其它	C-HR HV	ZYX1 1	全部年款	前部识别摄像头(前照灯控制)	√	√	√			
欧洲及其它	C-HR HV	ZYX1 1	全部年款	前雷达传感器	√	√	√			

欧洲及其它	C-HR HV	ZYX11	全部年款	远程信息系统	√	√	√	√		
欧洲及其它	COROLLA CROS HV	ZVG10	全部年款	发动机	√	√	√	√	0064, 0073, 0074, 0103, 0104, 0107, 0130, 0142, 0148, 0151, 0161, 0173, 0175, 0178, 0180, 0181, 0183, 0184, 0185, 0186, 0187, 0188, 0197, 0199, 0204, 0229, 0230, 0242, 0243, 0247, 0251, 0255, 0828, 0829, 0830, 0831, 0832, 0833, 0834, 0835, 0836, 0837, 0838, 0839, 0840, 0841, 0842, 0843, 0844, 0845, 0846, 0847, 0848, 0849, 0850, 0851, 0852, 0853, 0854, 0855, 0856, 0857, 0858, 0859, 0860, 0861, 0862, 0863, 08	
欧洲及其它	COROLLA CROS HV	ZVG10	全部年款	混合动力控制	√	√	√		0063, 0064, 0072, 0074, 0173, 0187, 0188, 0841, 0842, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119	
欧洲及其它	COROLLA CROS HV	ZVG10	全部年款	电动机发电机	√	√	√	√		
欧洲及其它	COROLLA CROS HV	ZVG10	全部年款	雷达巡航1	√	√	√	√		
欧洲及其它	COROLLA CROS HV	ZVG10	全部年款	雷达巡航2	√	√	√		1178, 1179	

欧洲及其它	COROLLA CROS HV	ZVG10	全部年款	ABS/VSC/TRC/EPB	√	√	√	√	0026, 0278, 0279, 0281, 0282, 0284, 0285, 0367, 0724, 0725, 0726, 0727, 0728, 0729, 0730, 0731, 0732, 0733, 0734, 0735, 0736, 0737, 0738, 0739, 0740, 0741, 0742, 0743, 0744, 0745, 0746, 0747, 0748, 0749, 0750, 0751, 0752, 0753, 0754, 0755, 0756, 0757, 0758, 0759, 0760, 0761, 0762, 0763, 0764, 0765, 0766, 0767, 0768, 0769, 0770, 0771, 0772, 0773, 0774, 0775, 0776, 0777, 0778, 0779, 0780, 0781, 0782, 0783, 0784, 0785, 0786, 0787, 0788, 0789, 0790, 0791, 0792, 0793, 0794, 0795, 0796, 0797, 0798, 0799, 0800, 0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810
欧洲及其它	COROLLA CROS HV	ZVG10	全部年款	胎压系统	√	√	√		
欧洲及其它	COROLLA CROS HV	ZVG10	全部年款	电子动力方向机	√	√	√	√	
欧洲及其它	COROLLA CROS HV	ZVG10	全部年款	智能驻车辅助/驻车辅助监视器	√	√	√	√	
欧洲及其它	COROLLA CROS HV	ZVG10	全部年款	前识别摄像机	√	√	√		
欧洲及其它	COROLLA CROS HV	ZVG10	全部年款	车道控制	√	√	√		0723, 0819
欧洲及其它	COROLLA CROS HV	ZVG10	全部年款	转向角度传感器	√	√	√		

欧洲及其它	COROLLA CROS HV	ZVG10	全部年款	空调	√	√	√	√	0455, 0456, 0457, 0458, 0459, 0460, 0461, 0462, 0463, 0464, 0465, 0466, 0467, 0468, 0469, 0470, 0471, 0472, 0473, 0474, 0475, 0476, 0477, 0478, 0479, 0480, 0481, 0482, 0483, 0484, 0485, 0486, 0487, 0488, 0489, 0490, 0491, 0492, 0493, 0494, 0495, 0496, 0497, 0498, 0499, 0500, 0501, 0502, 0503, 0504, 0505, 0506, 0507, 0508, 0509, 0510, 0511	
欧洲及其它	COROLLA CROS HV	ZVG10	全部年款	安全气囊	√	√	√	√		
欧洲及其它	COROLLA CROS HV	ZVG10	全部年款	预碰撞系统	√	√	√		1198, 1199, 1200	
欧洲及其它	COROLLA CROS HV	ZVG10	全部年款	主车身	√	√	√	√	0005, 0263, 0268, 0269, 0324, 0325, 0327, 0328, 0329, 0330, 0331, 0333, 0386, 0393, 0394, 0395, 0396, 0397, 0398, 0399, 0400, 0682, 0683, 0684, 0685, 0686, 0687, 0688, 0689, 0690, 0691, 0692, 0693, 0694, 0695, 0696, 0697, 0698, 0699, 0700, 0701, 0702, 0703, 0704, 0705, 0706, 0707, 0708, 0709, 0710, 0711, 0712, 0713, 0714, 0715, 0716, 0717, 0718, 0719, 0720, 0721	
欧洲及其它	COROLLA CROS HV	ZVG10	全部年款	中央网关	√	√	√	√		
欧洲及其它	COROLLA CROS HV	ZVG10	全部年款	后门	√	√	√	√	0422, 0423, 0424, 0425, 0426, 0427, 0428	
欧洲及其它	COROLLA CROS HV	ZVG10	全部年款	驾驶员车门模块	√	√	√		0429	
欧洲及其它	COROLLA CROS HV	ZVG10	全部年款	乘客车门模块	√	√	√		0429	
欧洲及其它	COROLLA CROS HV	ZVG10	全部年款	左后车门模块	√	√	√		0429	

欧洲及其它	COROLLA CROS HV	ZVG10	全部年款	右后车门模块	√	√	√		0429	
欧洲及其它	COROLLA CROS HV	ZVG10	全部年款	主开关	√	√	√			
欧洲及其它	COROLLA CROS HV	ZVG10	全部年款	滑动天窗	√	√	√		0430	
欧洲及其它	COROLLA CROS HV	ZVG10	全部年款	组合仪表	√	√	√		0300, 0371, 0384, 0519, 0523, 0525, 0526, 0537, 0547, 0549, 0550, 0551, 0555, 0556, 0558, 0559, 0569, 0570, 0574, 0575, 0583, 0585, 0589, 0592, 0600, 0601, 0603, 0609, 0622, 0623, 0627, 0628, 0629, 0630, 0631, 0633, 0634, 0635, 0636, 0651, 0652, 0867, 0868, 0869, 0870, 0871, 0872, 0873, 0874, 0875, 0876, 0877, 0878, 0879, 0880, 0881, 0882, 0883, 0884, 0885, 0886, 0887, 0888, 0889, 0890, 0891, 0892, 0893, 0894, 0895, 0896, 0897, 0898, 0899, 0900, 0901, 0902, 0903, 0904, 0905, 0906, 0907, 0908, 0909, 0910, 0911, 0912, 0913, 0914, 0915, 0916, 0917, 0918, 0919, 0920, 0921, 0922, 0923, 0924, 0925, 0926, 0927, 0928, 0929, 0930, 0931, 0932, 0933, 0934, 0935, 0936, 0937, 0938, 0939, 0940, 0941, 0942, 0943, 0944, 0945, 0946, 0947, 0948, 0949, 0950, 0951, 0952, 0953, 0954, 0	
欧洲及其它	COROLLA CROS HV	ZVG10	全部年款	左后视镜	√	√	√	√	0256, 0257, 0258, 0259, 0260, 0261, 0262, 0263, 0264, 0265	
欧洲及其它	COROLLA CROS HV	ZVG10	全部年款	右后视镜	√	√	√	√	0256, 0257, 0258, 0259, 0260, 0261, 0262, 0263, 0264, 0265	
欧洲及其它	COROLLA CROS HV	ZVG10	全部年款	间隙声呐	√	√	√	√	0023, 0024, 0025, 0026	

欧洲及其它	COROLLA CROS HV	ZVG10	全部年款	雨量湿度传感器	√	√	√		
欧洲及其它	COROLLA CROS HV	ZVG10	全部年款	前部识别摄像头(前照灯控制)	√	√	√		
欧洲及其它	COROLLA CROS HV	ZVG10	全部年款	进入&启动	√	√	√	√	0392, 0393, 0395, 0398, 0399, 0400, 0431, 0432, 0433, 0434, 0435, 0436, 0437, 0438, 0439, 0440, 0441, 0442, 0443, 0444, 0445, 0446, 0447, 0448, 0449, 0450, 0451, 0452, 0453, 0454
欧洲及其它	COROLLA CROS HV	ZVG10	全部年款	电源控制	√	√	√	√	0267, 0268, 0269, 0270, 0271, 0272, 0273
欧洲及其它	COROLLA CROS HV	ZVG10	全部年款	导航系统	√	√	√	√	
欧洲及其它	COROLLA CROS HV	ZVG10	全部年款	前雷达传感器	√	√	√		
欧洲及其它	COROLLA CROS HV	ZVG10	全部年款	主盲点监视器	√	√	√	√	
欧洲及其它	COROLLA CROS HV	ZVG10	全部年款	副盲点监视器	√	√	√	√	
欧洲及其它	COROLLA CROS HV	ZVG10	全部年款	车辆接近通知系统	√	√	√	√	0035, 0036, 0037
欧洲及其它	COROLLA CROS HV	ZVG10	全部年款	远程信息处理系统	√	√	√		1195, 1196
欧洲及其它	COROLLA CROS HV	ZVG10	全部年款	巡航控制	√	√	√	√	

欧洲及其它	凯美瑞混动 (CAMRY HV)	AHV	全部年款	发动机和自动变速箱系统	√	√	√	√	0064, 0072, 0073, 0074, 0075, 0076, 0077, 0078, 0079, 0080, 0081, 0082, 0083, 0084, 0085, 0086, 0087, 0088, 0089, 0090, 0091, 0092, 0093, 0094, 0095, 0096, 0097, 0098, 0099, 0100, 0101, 0102, 0103, 0104, 0105, 0106, 0107, 0108, 0109, 0110, 0111, 0112, 0113, 0114, 0115, 0116, 0117, 0118, 0119, 0120, 0121, 0122, 0123, 0124, 0125, 0126, 0127, 0128, 0129, 0130, 0131, 0132, 0133, 0134, 0135, 0136, 0137, 0138, 0139, 0140, 0141, 0142, 0143, 0144, 0145, 0146, 0147, 0148, 0149, 0150, 0151, 0152, 0153, 0154, 0155, 0156, 0157, 0158, 0159, 0160, 0161, 0162, 0163, 0164, 0165, 0166, 0167, 0168, 0169, 0170, 0171, 0172, 0173, 0174, 0175, 0176, 0177, 0178, 0179, 0180, 0181, 0182, 0183, 0184, 0185, 0186, 0187, 0188, 0189, 0190, 0191, 0192, 0193, 0194, 0195, 0196, 0197, 0198, 0199, 0	SP0006, SP0017, SP0019, SP0022, SP0023, SP0024, SP0025, SP0026, SP0027, SP0115
欧洲及其它	凯美瑞混动 (CAMRY HV)	AHV	全部年款	混合动力控制	√	√	√	√	0061, 0062, 0063, 0064, 0065, 0068, 0069, 0070, 0071, 0072, 0073, 0074, 0110	SP0006, SP0015, SP0016, SP0017, SP0018, SP0019
欧洲及其它	凯美瑞混动 (CAMRY HV)	AHV	全部年款	巡航控制	√	√	√	√		

欧洲及其它	凯美瑞混动 (CAMRY HV)	AHV	全部年款	防抱死制动系统/车身稳定控制系统/牵引力控制系统	√	√	√	√	0026, 0278, 0279, 0281, 0282, 0284, 0285, 0367, 0724, 0725, 0726, 0727, 0728, 0729, 0730, 0731, 0732, 0733, 0734, 0735, 0736, 0737, 0738, 0739, 0740, 0741, 0742, 0743, 0744, 0745, 0746, 0747, 0748, 0749, 0750, 0751, 0752, 0753, 0754, 0755, 0756, 0757, 0758, 0759, 0760, 0761, 0762, 0763, 0764, 0765, 0766, 0767, 0768, 0769, 0770, 0771, 0772, 0773, 0774, 0775, 0776, 0777, 0778, 0779, 0780, 0781, 0782, 0783, 0784, 0785, 0786, 0787, 0788, 0789, 0790, 0791, 0792, 0793, 0794, 0795, 0796, 0797, 0798, 0799, 0800, 0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810	SP0003, SP0004, SP0005, SP0006, SP0073
欧洲及其它	凯美瑞混动 (CAMRY HV)	AHV	全部年款	电子动力方向盘	√	√	√	√		SP0003, SP0054, SP0055
欧洲及其它	凯美瑞混动 (CAMRY HV)	AHV	全部年款	空调	√	√	√	√	0455, 0456, 0457, 0458, 0459, 0460, 0461, 0462, 0463, 0464, 0465, 0466, 0467, 0468, 0469, 0470, 0471, 0472, 0473, 0474, 0475, 0476, 0477, 0478, 0479, 0480, 0481, 0482, 0483, 0484, 0485, 0486, 0487, 0488, 0489, 0490, 0491, 0492, 0493, 0494, 0495, 0496, 0497, 0498, 0499, 0500, 0501, 0502, 0503, 0504, 0505, 0506, 0507, 0508, 0509, 0510, 0511	SP0065, SP0066, SP0104
欧洲及其它	凯美瑞混动 (CAMRY HV)	AHV	全部年款	安全气囊	√	√	√			SP0003

欧洲及其它	凯美瑞混动 (CAMRY HV)	AHV	全部年款	主车身	√	√	√	√	0005, 0263, 0268, 0269, 0324, 0325, 0327, 0328, 0329, 0330, 0331, 0333, 0386, 0393, 0394, 0395, 0396, 0397, 0398, 0399, 0400, 0682, 0683, 0684, 0685, 0686, 0687, 0688, 0689, 0690, 0691, 0692, 0693, 0694, 0695, 0696, 0697, 0698, 0699, 0700, 0701, 0702, 0703, 0704, 0705, 0706, 0707, 0708, 0709, 0710, 0711, 0712, 0713, 0714, 0715, 0716, 0717, 0718, 0719, 0720, 0721	SP0018, SP0056, SP0070, SP0071
欧洲及其它	凯美瑞混动 (CAMRY HV)	AHV	全部年款	网关	√	√		√		SP0018
欧洲及其它	凯美瑞混动 (CAMRY HV)	AHV	全部年款	驾驶员车门模块	√	√	√		0429	
欧洲及其它	凯美瑞混动 (CAMRY HV)	AHV	全部年款	驾驶员座椅	√	√	√	√	0026, 0411, 0412, 0413, 0414, 0415, 0416, 0417, 0418, 0419, 0420, 0421	
欧洲及其它	凯美瑞混动 (CAMRY HV)	AHV	全部年款	滑动天窗	√	√	√		0430	

欧洲及其它	凯美瑞混动 (CAMRY HV)	AHV	全部年款	组合仪表	√	√	√	√	0300, 0515, 0516, 0517, 0518, 0519, 0520, 0521, 0522, 0523, 0524, 0525, 0526, 0527, 0528, 0529, 0530, 0531, 0532, 0533, 0534, 0535, 0536, 0537, 0538, 0539, 0540, 0541, 0542, 0543, 0544, 0545, 0546, 0547, 0548, 0549, 0550, 0551, 0552, 0553, 0554, 0555, 0556, 0557, 0558, 0559, 0560, 0561, 0562, 0563, 0564, 0565, 0566, 0567, 0568, 0569, 0570, 0571, 0572, 0573, 0574, 0575, 0576, 0577, 0578, 0579, 0580, 0581, 0582, 0583, 0584, 0585, 0586, 0587, 0588, 0589, 0590, 0591, 0592, 0593, 0594, 0595, 0596, 0597, 0598, 0599, 0600, 0601, 0602, 0603, 0604, 0605, 0606, 0607, 0608, 0609, 0610, 0611, 0612, 0613, 0614, 0615, 0616, 0617, 0618, 0619, 0620, 0621, 0622, 0623, 0624, 0625, 0626, 0627, 0628, 0629, 0630, 0631, 0632, 0633, 0634, 0635, 0636, 0637, 0638, 0639, 0640, 0641, 0642, 0	
欧洲及其它	凯美瑞混动 (CAMRY HV)	AHV	全部年款	后视镜	√	√	√		0259, 0261, 0262, 0263, 0264, 0324, 0325, 0326, 0327, 0328, 0329, 0330, 0331, 0332, 0333	
欧洲及其它	凯美瑞混动 (CAMRY HV)	AHV	全部年款	自适应前大灯系统	√	√	√	√	0007, 0008, 0009, 0370, 0371, 0372, 0373, 0374, 0375, 0376, 0377, 0378, 0379, 0380, 0381, 0382, 0383, 0384, 0385, 0386, 0387, 0388, 0389	
欧洲及其它	凯美瑞混动 (CAMRY HV)	AHV	全部年款	进入&启动	√	√	√	√	0392, 0393, 0395, 0398, 0399, 0400, 0431, 0432, 0433, 0434, 0435, 0436, 0437, 0438, 0439, 0440, 0441, 0442, 0443, 0444, 0445, 0446, 0447, 0448, 0449, 0450, 0451, 0452, 0453, 0454	SP0018, SP0057, SP0058, SP0059, SP0060, SP0061
欧洲及其它	凯美瑞混动 (CAMRY HV)	AHV	全部年款	导航系统	√	√	√	√		SP0044, SP0045

欧洲及其它	凯美瑞混动 (CAMRY HV)	AHV	全部年款	防盗系统	√	√	√		0390, 0391, 0392, 0393, 0394, 0395, 0396, 0397, 0398, 0399, 0400	
欧洲及其它	凯美瑞混动 (CAMRY HV)	AHV	全部年款	乘客车门模块	√	√	√		0429	
欧洲及其它	凯美瑞混动 (CAMRY HV)	AHV	全部年款	左后车门模块	√	√	√		0429	
欧洲及其它	凯美瑞混动 (CAMRY HV)	AHV	全部年款	右后车门模块	√	√	√		0429	
欧洲及其它	凯美瑞混动 (CAMRY HV)	AHV	全部年款	主开关	√	√	√			
欧洲及其它	凯美瑞混动 (CAMRY HV)	AHV	全部年款	倾斜与伸缩式方向盘	√	√	√	√	0368, 0369	
欧洲及其它	凯美瑞混动 (CAMRY HV)	AHV	全部年款	乘员检测	√	√	√			SP0092, SP0093, SP0094

欧洲及其它	凯美瑞混动 (CAMRY HV)	AVV	全部年款	发动机和自动变速箱系统	√	√	√	√	0064, 0072, 0073, 0074, 0075, 0076, 0077, 0078, 0079, 0080, 0081, 0082, 0083, 0084, 0085, 0086, 0087, 0088, 0089, 0090, 0091, 0092, 0093, 0094, 0095, 0096, 0097, 0098, 0099, 0100, 0101, 0102, 0103, 0104, 0105, 0106, 0107, 0108, 0109, 0110, 0111, 0112, 0113, 0114, 0115, 0116, 0117, 0118, 0119, 0120, 0121, 0122, 0123, 0124, 0125, 0126, 0127, 0128, 0129, 0130, 0131, 0132, 0133, 0134, 0135, 0136, 0137, 0138, 0139, 0140, 0141, 0142, 0143, 0144, 0145, 0146, 0147, 0148, 0149, 0150, 0151, 0152, 0153, 0154, 0155, 0156, 0157, 0158, 0159, 0160, 0161, 0162, 0163, 0164, 0165, 0166, 0167, 0168, 0169, 0170, 0171, 0172, 0173, 0174, 0175, 0176, 0177, 0178, 0179, 0180, 0181, 0182, 0183, 0184, 0185, 0186, 0187, 0188, 0189, 0190, 0191, 0192, 0193, 0194, 0195, 0196, 0197, 0198, 0199, 0200	SP0006, SP0017, SP0019, SP0020, SP0021, SP0022, SP0023, SP0024, SP0025, SP0026, SP0027, SP0028, SP0029, SP0030, SP0031, SP0032, SP0115
欧洲及其它	凯美瑞混动 (CAMRY HV)	AVV	全部年款	混合动力控制	√	√	√	√	0061, 0062, 0063, 0064, 0065, 0066, 0067, 0068, 0069, 0070, 0071, 0072, 0073, 0074	SP0006, SP0007, SP0008, SP0009, SP0010, SP0011, SP0012, SP0013, SP0014, SP0015, SP0016, SP0017, SP0018, SP0019
欧洲及其它	凯美瑞混动 (CAMRY HV)	AVV	全部年款	巡航控制	√	√	√	√		

欧洲及其它	凯美瑞混动 (CAMRY HV)	AVV	全部年款	防抱死制动系统/车身稳定控制系统/牵引力控制系统	√	√	√	√	0026, 0278, 0279, 0281, 0282, 0284, 0285, 0367, 0724, 0725, 0726, 0727, 0728, 0729, 0730, 0731, 0732, 0733, 0734, 0735, 0736, 0737, 0738, 0739, 0740, 0741, 0742, 0743, 0744, 0745, 0746, 0747, 0748, 0749, 0750, 0751, 0752, 0753, 0754, 0755, 0756, 0757, 0758, 0759, 0760, 0761, 0762, 0763, 0764, 0765, 0766, 0767, 0768, 0769, 0770, 0771, 0772, 0773, 0774, 0775, 0776, 0777, 0778, 0779, 0780, 0781, 0782, 0783, 0784, 0785, 0786, 0787, 0788, 0789, 0790, 0791, 0792, 0793, 0794, 0795, 0796, 0797, 0798, 0799, 0800, 0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810	SP0003, SP0004, SP0005, SP0006, SP0072, SP0073
欧洲及其它	凯美瑞混动 (CAMRY HV)	AVV	全部年款	胎压系统	√	√	√			SP0003, SP0048, SP0049, SP0050, SP0051
欧洲及其它	凯美瑞混动 (CAMRY HV)	AVV	全部年款	电子动力方向机	√	√	√	√		SP0003, SP0054, SP0055
欧洲及其它	凯美瑞混动 (CAMRY HV)	AVV	全部年款	空调	√	√	√	√	0455, 0456, 0457, 0458, 0459, 0460, 0461, 0462, 0463, 0464, 0465, 0466, 0467, 0468, 0469, 0470, 0471, 0472, 0473, 0474, 0475, 0476, 0477, 0478, 0479, 0480, 0481, 0482, 0483, 0484, 0485, 0486, 0487, 0488, 0489, 0490, 0491, 0492, 0493, 0494, 0495, 0496, 0497, 0498, 0499, 0500, 0501, 0502, 0503, 0504, 0505, 0506, 0507, 0508, 0509, 0510, 0511	SP0062, SP0063, SP0064, SP0065, SP0066, SP0067, SP0068, SP0104
欧洲及其它	凯美瑞混动 (CAMRY HV)	AVV	全部年款	防盗系统	√	√	√		0390, 0391, 0392, 0393, 0394, 0395, 0396, 0397, 0398, 0399, 0400	

欧洲及其它	凯美瑞混动 (CAMRY HV)	AVV	全部年款	安全气囊	√	√	√	√		SP0003
欧洲及其它	凯美瑞混动 (CAMRY HV)	AVV	全部年款	主车身	√	√	√	√	0005, 0263, 0268, 0269, 0324, 0325, 0327, 0328, 0329, 0330, 0331, 0333, 0386, 0393, 0394, 0395, 0396, 0397, 0398, 0399, 0400, 0682, 0683, 0684, 0685, 0686, 0687, 0688, 0689, 0690, 0691, 0692, 0693, 0694, 0695, 0696, 0697, 0698, 0699, 0700, 0701, 0702, 0703, 0704, 0705, 0706, 0707, 0708, 0709, 0710, 0711, 0712, 0713, 0714, 0715, 0716, 0717, 0718, 0719, 0720, 0721	SP0018, SP0056, SP0070, SP0071
欧洲及其它	凯美瑞混动 (CAMRY HV)	AVV	全部年款	PM1 网关	√	√	√	√		SP0018
欧洲及其它	凯美瑞混动 (CAMRY HV)	AVV	全部年款	驾驶员车门模块	√	√	√		0429	SP0006
欧洲及其它	凯美瑞混动 (CAMRY HV)	AVV	全部年款	主开关	√	√	√			
欧洲及其它	凯美瑞混动 (CAMRY HV)	AVV	全部年款	滑动天窗	√	√	√		0430	

欧洲及其它	凯美瑞混动 (CAMRY HV)	AVV	全部年款	组合仪表	√	√	√	√	0300, 0515, 0516, 0517, 0518, 0519, 0520, 0521, 0522, 0523, 0524, 0525, 0526, 0527, 0528, 0529, 0530, 0531, 0532, 0533, 0534, 0535, 0536, 0537, 0538, 0539, 0540, 0541, 0542, 0543, 0544, 0545, 0546, 0547, 0548, 0549, 0550, 0551, 0552, 0553, 0554, 0555, 0556, 0557, 0558, 0559, 0560, 0561, 0562, 0563, 0564, 0565, 0566, 0567, 0568, 0569, 0570, 0571, 0572, 0573, 0574, 0575, 0576, 0577, 0578, 0579, 0580, 0581, 0582, 0583, 0584, 0585, 0586, 0587, 0588, 0589, 0590, 0591, 0592, 0593, 0594, 0595, 0596, 0597, 0598, 0599, 0600, 0601, 0602, 0603, 0604, 0605, 0606, 0607, 0608, 0609, 0610, 0611, 0612, 0613, 0614, 0615, 0616, 0617, 0618, 0619, 0620, 0621, 0622, 0623, 0624, 0625, 0626, 0627, 0628, 0629, 0630, 0631, 0632, 0633, 0634, 0635, 0636, 0637, 0638, 0639, 0640, 0641, 0642, 0	SP0069
欧洲及其它	凯美瑞混动 (CAMRY HV)	AVV	全部年款	间隙声呐	√	√	√	√	0023, 0024, 0025, 0026	SP0052, SP0053
欧洲及其它	凯美瑞混动 (CAMRY HV)	AVV	全部年款	前大灯自动调平	√	√	√	√	0002, 0003, 0004, 0005, 0006, 0007, 0008, 0009, 0013, 0014, 0015, 0370, 0371, 0372, 0373, 0374, 0375, 0376, 0377, 0378, 0379, 0380, 0381, 0382, 0383, 0384, 0385, 0386, 0387, 0388, 03	SP0086
欧洲及其它	凯美瑞混动 (CAMRY HV)	AVV	全部年款	进入&启动	√	√	√	√	0392, 0393, 0395, 0398, 0399, 0400, 0431, 0432, 0433, 0434, 0435, 0436, 0437, 0438, 0439, 0440, 0441, 0442, 0443, 0444, 0445, 0446, 0447, 0448, 0449, 0450, 0451, 0452, 0453, 0454	SP0018, SP0056, SP0057, SP0058, SP0059, SP0060, SP0061

欧洲及其它	凯美瑞混动 (CAMRY HV)	AVV	全部年款	电源控制	√	√	√	√	0267, 0268, 0269, 0270, 0271, 0272, 0273	SP0041
欧洲及其它	凯美瑞混动 (CAMRY HV)	AVV	全部年款	乘员检测	√	√	√			SP0092, SP0093, SP0094
欧洲及其它	凯美瑞混动 (CAMRY HV)	AVV	全部年款	远程发动机启动	√	√	√	√		SP0088
欧洲及其它	凯美瑞混动 (CAMRY HV)	AVV	全部年款	导航系统	√	√	√	√		SP0042, SP0043, SP0044, SP0045, SP0046, SP0047, SP0103
欧洲及其它	凯美瑞混动 (CAMRY HV)	AVV	全部年款	主盲点监视器	√	√	√	√		SP0078, SP0079, SP0080, SP0081
欧洲及其它	凯美瑞混动 (CAMRY HV)	AVV	全部年款	副盲点监视器	√	√	√	√		SP0082, SP0083, SP0084, SP0085
欧洲及其它	凯美瑞混动 (CAMRY HV)	AVV	全部年款	车辆接近通知系统	√	√	√		0035, 0036, 0037	
欧洲及其它	凯美瑞混动 (CAMRY HV)	AVV	全部年款	雷达巡航	√	√	√	√	0017, 0018	
欧洲及其它	凯美瑞混动 (CAMRY HV)	AVV	全部年款	智能驻车辅助/驻车辅助监视器	√	√	√	√		

欧洲及其它	凯美瑞混动 (CAMRY HV)	AVV	全部年款	车道偏离警告	√	√	√	√	0722, 0723	SP0076, SP0077
欧洲及其它	凯美瑞混动 (CAMRY HV)	AVV	全部年款	预碰撞2	√	√	√	√	0016, 0017, 0018, 0020, 0021, 0022, 0266	SP0018, SP0033, SP0034, SP0035, SP0036, SP0037, SP0038, SP0039, SP0040
欧洲及其它	凯美瑞混动 (CAMRY HV)	AVV	全部年款	乘客车门模块	√	√	√		0429	SP0006
欧洲及其它	凯美瑞混动 (CAMRY HV)	AVV	全部年款	雷达巡航2	√	√	√	√	0017, 0018	SP0037, SP0074, SP0075
欧洲及其它	凯美瑞混动 (CAMRY HV)	AVV	全部年款	左后车门模块	√	√	√		0429	SP0006
欧洲及其它	凯美瑞混动 (CAMRY HV)	AVV	全部年款	右后车门模块	√	√	√		0429	SP0006
欧洲及其它	凯美瑞混动 (CAMRY HV)	AVV	全部年款	驾驶员座椅	√	√	√	√	0026, 0411, 0412, 0413, 0414, 0415, 0416, 0417, 0418, 0419, 0420, 0421	
欧洲及其它	凯美瑞混动 (CAMRY HV)	AVV	全部年款	倾斜与伸缩式方向盘	√	√	√	√	0368, 0369	
欧洲及其它	凯美瑞混动 (CAMRY HV)	AVV	全部年款	左后视镜	√	√	√	√	0256, 0257, 0258, 0259, 0260, 0261, 0262, 0263, 0264, 0265	
欧洲及其它	凯美瑞混动 (CAMRY HV)	AVV	全部年款	右后视镜	√	√	√	√	0256, 0257, 0258, 0259, 0260, 0261, 0262, 0263, 0264, 0265	

欧洲及其它	凯美瑞混动 (CAMRY HV)	AVV	全部年款	车辆接近通知系统	√	√	√	√		
欧洲及其它	凯美瑞混动 (CAMRY HV)	AVV	全部年款	自适应前大灯系统	√	√	√	√	0007, 0008, 0009, 0370, 0371, 0372, 0373, 0374, 0375, 0376, 0377, 0378, 0379, 0380, 0381, 0382, 0383, 0384, 0385, 0386, 0387, 0388, 0389	SP0086
欧洲及其它	凯美瑞混动 (CAMRY HV)	AVV	全部年款	碰撞预测	√	√	√	√	0274, 0275, 0276, 0277	
欧洲及其它	凯美瑞混动 (CAMRY HV)	AXVH 70	全部年款	发动机	√	√	√	√	0064, 0073, 0074, 0103, 0104, 0107, 0130, 0142, 0148, 0151, 0161, 0173, 0175, 0178, 0180, 0181, 0183, 0184, 0185, 0186, 0187, 0188, 0197, 0199, 0204, 0229, 0230, 0242, 0243, 0247, 0251, 0255, 0828, 0829, 0830, 0831, 0832, 0833, 0834, 0835, 0836, 0837, 0838, 0839, 0840, 0841, 0842, 0843, 0844, 0845, 0846, 0847, 0848, 0849, 0850, 0851, 0852, 0853, 0854, 0855, 0856, 0857, 0858, 0859, 0860, 0861, 0862, 0863, 08	
欧洲及其它	凯美瑞混动 (CAMRY HV)	AXVH 70	全部年款	混合动力控制	√	√	√		0063, 0064, 0072, 0074, 0173, 0187, 0188, 0841, 0842, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119	
欧洲及其它	凯美瑞混动 (CAMRY HV)	AXVH 70	全部年款	电动机发电机	√	√	√	√		
欧洲及其它	凯美瑞混动 (CAMRY HV)	AXVH 70	全部年款	高压蓄电池	√	√	√	√		
欧洲及其它	凯美瑞混动 (CAMRY HV)	AXVH 70	全部年款	雷达巡航1	√	√	√	√		

欧洲及其它	凯美瑞混动 (CAMRY HV)	AXVH 70	全部年款	雷达巡航2	√	√	√	√	0017, 0018	
欧洲及其它	凯美瑞混动 (CAMRY HV)	AXVH 70	全部年款	防抱死制动系统/车身稳定控制系统/牵引力控制系统	√	√	√	√	0026, 0278, 0279, 0281, 0282, 0284, 0285, 0367, 0724, 0725, 0726, 0727, 0728, 0729, 0730, 0731, 0732, 0733, 0734, 0735, 0736, 0737, 0738, 0739, 0740, 0741, 0742, 0743, 0744, 0745, 0746, 0747, 0748, 0749, 0750, 0751, 0752, 0753, 0754, 0755, 0756, 0757, 0758, 0759, 0760, 0761, 0762, 0763, 0764, 0765, 0766, 0767, 0768, 0769, 0770, 0771, 0772, 0773, 0774, 0775, 0776, 0777, 0778, 0779, 0780, 0781, 0782, 0783, 0784, 0785, 0786, 0787, 0788, 0789, 0790, 0791, 0792, 0793, 0794, 0795, 0796, 0797, 0798, 0799, 0800, 0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810	
欧洲及其它	凯美瑞混动 (CAMRY HV)	AXVH 70	全部年款	胎压系统	√	√	√			
欧洲及其它	凯美瑞混动 (CAMRY HV)	AXVH 70	全部年款	电子动力方向盘	√	√	√	√		
欧洲及其它	凯美瑞混动 (CAMRY HV)	AXVH 70	全部年款	电动驻车制动	√	√	√	√	0278, 0279, 0280, 0281, 0282, 0283, 0284, 0285, 0286, 0287, 0288, 0289, 0290, 0291, 0292, 0293, 0294, 0295, 0296, 0297, 0298, 0299	
欧洲及其它	凯美瑞混动 (CAMRY HV)	AXVH 70	全部年款	前识别摄像机	√	√	√	√	0045	

欧洲及其它	凯美瑞混动 (CAMRY HV)	AXVH 70	全部年款	LKA / LDA	√	√	√	√	0722, 0723	
欧洲及其它	凯美瑞混动 (CAMRY HV)	AXVH 70	全部年款	全景监视器	√	√	√	√		
欧洲及其它	凯美瑞混动 (CAMRY HV)	AXVH 70	全部年款	转向角度传感器	√	√	√			
欧洲及其它	凯美瑞混动 (CAMRY HV)	AXVH 70	全部年款	驻车辅助摄像机	√	√	√	√		
欧洲及其它	凯美瑞混动 (CAMRY HV)	AXVH 70	全部年款	空调	√	√	√	√	0455, 0456, 0457, 0458, 0459, 0460, 0461, 0462, 0463, 0464, 0465, 0466, 0467, 0468, 0469, 0470, 0471, 0472, 0473, 0474, 0475, 0476, 0477, 0478, 0479, 0480, 0481, 0482, 0483, 0484, 0485, 0486, 0487, 0488, 0489, 0490, 0491, 0492, 0493, 0494, 0495, 0496, 0497, 0498, 0499, 0500, 0501, 0502, 0503, 0504, 0505, 0506, 0507, 0508, 0509, 0510, 0511	
欧洲及其它	凯美瑞混动 (CAMRY HV)	AXVH 70	全部年款	安全气囊	√	√	√	√		
欧洲及其它	凯美瑞混动 (CAMRY HV)	AXVH 70	全部年款	预碰撞2	√	√	√	√	0016, 0017, 0018, 0019, 0020, 0021, 0022	

欧洲及其它	凯美瑞混动 (CAMRY HV)	AXVH 70	全部年款	主车身	√	√	√	√	0005, 0263, 0268, 0269, 0324, 0325, 0327, 0328, 0329, 0330, 0331, 0333, 0386, 0393, 0394, 0395, 0396, 0397, 0398, 0399, 0400, 0682, 0683, 0684, 0685, 0686, 0687, 0688, 0689, 0690, 0691, 0692, 0693, 0694, 0695, 0696, 0697, 0698, 0699, 0700, 0701, 0702, 0703, 0704, 0705, 0706, 0707, 0708, 0709, 0710, 0711, 0712, 0713, 0714, 0715, 0716, 0717, 0718, 0719, 0720, 0721
欧洲及其它	凯美瑞混动 (CAMRY HV)	AXVH 70	全部年款	副网关	√	√	√	√	
欧洲及其它	凯美瑞混动 (CAMRY HV)	AXVH 70	全部年款	中央网关	√	√	√	√	
欧洲及其它	凯美瑞混动 (CAMRY HV)	AXVH 70	全部年款	驾驶员车门模块	√	√	√		0429
欧洲及其它	凯美瑞混动 (CAMRY HV)	AXVH 70	全部年款	乘客车门模块	√	√	√		0429
欧洲及其它	凯美瑞混动 (CAMRY HV)	AXVH 70	全部年款	左后车门模块	√	√	√		0429
欧洲及其它	凯美瑞混动 (CAMRY HV)	AXVH 70	全部年款	右后车门模块	√	√	√		0429
欧洲及其它	凯美瑞混动 (CAMRY HV)	AXVH 70	全部年款	主开关	√	√	√		

欧洲及其它	凯美瑞混动 (CAMRY HV)	AXVH 70	全部年款	滑动天窗	√	√	√		0430		
欧洲及其它	凯美瑞混动 (CAMRY HV)	AXVH 70	全部年款	滑动遮阳帘	√	√	√		0820		
欧洲及其它	凯美瑞混动 (CAMRY HV)	AXVH 70	全部年款	组合仪表	√	√	√		0300, 0371, 0384, 0519, 0523, 0525, 0526, 0537, 0547, 0549, 0550, 0551, 0555, 0556, 0558, 0559, 0569, 0570, 0574, 0575, 0583, 0585, 0589, 0592, 0600, 0601, 0603, 0609, 0622, 0623, 0627, 0628, 0629, 0630, 0631, 0633, 0634, 0635, 0636, 0651, 0652, 0867, 0868, 0869, 0870, 0871, 0872, 0873, 0874, 0875, 0876, 0877, 0878, 0879, 0880, 0881, 0882, 0883, 0884, 0885, 0886, 0887, 0888, 0889, 0890, 0891, 0892, 0893, 0894, 0895, 0896, 0897, 0898, 0899, 0900, 0901, 0902, 0903, 0904, 0905, 0906, 0907, 0908, 0909, 0910, 0911, 0912, 0913, 0914, 0915, 0916, 0917, 0918, 0919, 0920, 0921, 0922, 0923, 0924, 0925, 0926, 0927, 0928, 0929, 0930, 0931, 0932, 0933, 0934, 0935, 0936, 0937, 0938, 0939, 0940, 0941, 0942, 0943, 0944, 0945, 0946, 0947, 0948, 0949, 0950, 0951, 0952, 0953, 0954, 0		
欧洲及其它	凯美瑞混动 (CAMRY HV)	AXVH 70	全部年款	抬头显示器	√	√	√		0042, 0043, 1180, 1181, 1182, 1183, 1184, 1185, 1186		
欧洲及其它	凯美瑞混动 (CAMRY HV)	AXVH 70	全部年款	智能驻车辅助/智能间隙声呐/间隙声呐	√	√	√	√	0023, 0024, 0025, 0026		

欧洲及其它	凯美瑞混动 (CAMRY HV)	AXVH 70	全部年款	雨量湿度传感器	√	√	√			
欧洲及其它	凯美瑞混动 (CAMRY HV)	AXVH 70	全部年款	雨刮	√	√	√	√	0038, 0039	
欧洲及其它	凯美瑞混动 (CAMRY HV)	AXVH 70	全部年款	自适应前大灯系统	√	√	√	√	0007, 0008, 0009, 0370, 0371, 0372, 0373, 0374, 0375, 0376, 0377, 0378, 0379, 0380, 0381, 0382, 0383, 0384, 0385, 0386, 0387, 0388, 0389	
欧洲及其它	凯美瑞混动 (CAMRY HV)	AXVH 70	全部年款	自适应前大灯系统 (副)	√	√	√		0001, 0002, 0003, 0004, 0005, 0027	
欧洲及其它	凯美瑞混动 (CAMRY HV)	AXVH 70	全部年款	前大灯自动调平	√	√	√		0001, 0002, 0003, 0004, 0005, 0006, 0007, 0008, 0009, 0010, 0011, 0012, 0013, 0014, 0015	
欧洲及其它	凯美瑞混动 (CAMRY HV)	AXVH 70	全部年款	前大灯自动调平 (副)	√	√	√		0001, 0002, 0003, 0004, 0005, 0006	
欧洲及其它	凯美瑞混动 (CAMRY HV)	AXVH 70	全部年款	进入&启动	√	√	√	√	0392, 0393, 0395, 0398, 0399, 0400, 0431, 0432, 0433, 0434, 0435, 0436, 0437, 0438, 0439, 0440, 0441, 0442, 0443, 0444, 0445, 0446, 0447, 0448, 0449, 0450, 0451, 0452, 0453, 0454	
欧洲及其它	凯美瑞混动 (CAMRY HV)	AXVH 70	全部年款	电源控制	√	√	√	√	0267, 0268, 0269, 0270, 0271, 0272, 0273	
欧洲及其它	凯美瑞混动 (CAMRY HV)	AXVH 70	全部年款	乘员检测	√	√	√	√		

欧洲及其它	凯美瑞混动 (CAMRY HV)	AXVH 70	全部年款	远程发动机启动	√	√	√	√		
欧洲及其它	凯美瑞混动 (CAMRY HV)	AXVH 70	全部年款	导航系统	√	√	√	√		
欧洲及其它	凯美瑞混动 (CAMRY HV)	AXVH 70	全部年款	主盲点监视器	√	√	√	√		
欧洲及其它	凯美瑞混动 (CAMRY HV)	AXVH 70	全部年款	副盲点监视器	√	√	√	√		
欧洲及其它	凯美瑞混动 (CAMRY HV)	AXVH 70	全部年款	进气隔栅执行器	√	√	√		0030, 0031, 0032, 0033	
欧洲及其它	凯美瑞混动 (CAMRY HV)	AXVH 70	全部年款	车辆接近通知系统	√	√	√		0035, 0036, 0037	
欧洲及其它	凯美瑞混动 (CAMRY HV)	AXVH 70	全部年款	远程信息处理系统	√	√	√		1195, 1196	
欧洲及其它	凯美瑞混动 (CAMRY HV)	AXVH 71	全部年款	发动机	√	√	√	√	0064, 0073, 0074, 0103, 0104, 0107, 0130, 0142, 0148, 0151, 0161, 0173, 0175, 0178, 0180, 0181, 0183, 0184, 0185, 0186, 0187, 0188, 0197, 0199, 0204, 0229, 0230, 0242, 0243, 0247, 0251, 0255, 0828, 0829, 0830, 0831, 0832, 0833, 0834, 0835, 0836, 0837, 0838, 0839, 0840, 0841, 0842, 0843, 0844, 0845, 0846, 0847, 0848, 0849, 0850, 0851, 0852, 0853, 0854, 0855, 0856, 0857, 0858, 0859, 0860, 0861, 0862, 0863, 08	

欧洲及其它	凯美瑞混动 (CAMRY HV)	AXVH 71	全部年款	混合动力控制	√	√	√		0063, 0064, 0072, 0074, 0173, 0187, 0188, 0841, 0842, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119	
欧洲及其它	凯美瑞混动 (CAMRY HV)	AXVH 71	全部年款	电动机发电机	√	√	√	√		
欧洲及其它	凯美瑞混动 (CAMRY HV)	AXVH 71	全部年款	雷达巡航1	√	√	√	√		
欧洲及其它	凯美瑞混动 (CAMRY HV)	AXVH 71	全部年款	雷达巡航2	√	√	√	√	0017, 0018	
欧洲及其它	凯美瑞混动 (CAMRY HV)	AXVH 71	全部年款	防抱死制动系统/车身稳定控制系统/牵引力控制系统	√	√	√	√	0026, 0278, 0279, 0281, 0282, 0284, 0285, 0367, 0724, 0725, 0726, 0727, 0728, 0729, 0730, 0731, 0732, 0733, 0734, 0735, 0736, 0737, 0738, 0739, 0740, 0741, 0742, 0743, 0744, 0745, 0746, 0747, 0748, 0749, 0750, 0751, 0752, 0753, 0754, 0755, 0756, 0757, 0758, 0759, 0760, 0761, 0762, 0763, 0764, 0765, 0766, 0767, 0768, 0769, 0770, 0771, 0772, 0773, 0774, 0775, 0776, 0777, 0778, 0779, 0780, 0781, 0782, 0783, 0784, 0785, 0786, 0787, 0788, 0789, 0790, 0791, 0792, 0793, 0794, 0795, 0796, 0797, 0798, 0799, 0800, 0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810	
欧洲及其它	凯美瑞混动 (CAMRY HV)	AXVH 71	全部年款	胎压系统	√	√	√			

欧洲及其它	凯美瑞混动 (CAMRY HV)	AXVH 71	全部年款	电子动力方向机	√	√	√	√		
欧洲及其它	凯美瑞混动 (CAMRY HV)	AXVH 71	全部年款	电动驻车制动	√	√	√	√	0278, 0279, 0280, 0281, 0282, 0283, 0284, 0285, 0286, 0287, 0288, 0289, 0290, 0291, 0292, 0293, 0294, 0295, 0296, 0297, 0298, 0299	
欧洲及其它	凯美瑞混动 (CAMRY HV)	AXVH 71	全部年款	智能驻车辅助/驻车辅助监视器	√	√	√	√		
欧洲及其它	凯美瑞混动 (CAMRY HV)	AXVH 71	全部年款	前识别摄像机	√	√	√	√	0045	
欧洲及其它	凯美瑞混动 (CAMRY HV)	AXVH 71	全部年款	LKA / LDA	√	√	√	√	0722, 0723	
欧洲及其它	凯美瑞混动 (CAMRY HV)	AXVH 71	全部年款	转向角度传感器	√	√	√	√		
欧洲及其它	凯美瑞混动 (CAMRY HV)	AXVH 71	全部年款	空调	√	√	√	√	0455, 0456, 0457, 0458, 0459, 0460, 0461, 0462, 0463, 0464, 0465, 0466, 0467, 0468, 0469, 0470, 0471, 0472, 0473, 0474, 0475, 0476, 0477, 0478, 0479, 0480, 0481, 0482, 0483, 0484, 0485, 0486, 0487, 0488, 0489, 0490, 0491, 0492, 0493, 0494, 0495, 0496, 0497, 0498, 0499, 0500, 0501, 0502, 0503, 0504, 0505, 0506, 0507, 0508, 0509, 0510, 0511	
欧洲及其它	凯美瑞混动 (CAMRY HV)	AXVH 71	全部年款	安全气囊	√	√	√	√		

欧洲及其它	凯美瑞混动 (CAMRY HV)	AXVH 71	全部年款	预碰撞2	√	√	√	√	0016, 0017, 0018, 0019, 0020, 0021, 0022
欧洲及其它	凯美瑞混动 (CAMRY HV)	AXVH 71	全部年款	主车身	√	√	√	√	0005, 0263, 0268, 0269, 0324, 0325, 0327, 0328, 0329, 0330, 0331, 0333, 0386, 0393, 0394, 0395, 0396, 0397, 0398, 0399, 0400, 0682, 0683, 0684, 0685, 0686, 0687, 0688, 0689, 0690, 0691, 0692, 0693, 0694, 0695, 0696, 0697, 0698, 0699, 0700, 0701, 0702, 0703, 0704, 0705, 0706, 0707, 0708, 0709, 0710, 0711, 0712, 0713, 0714, 0715, 0716, 0717, 0718, 0719, 0720, 0721
欧洲及其它	凯美瑞混动 (CAMRY HV)	AXVH 71	全部年款	中央网关	√	√	√	√	
欧洲及其它	凯美瑞混动 (CAMRY HV)	AXVH 71	全部年款	驾驶员车门模块	√	√	√		0429
欧洲及其它	凯美瑞混动 (CAMRY HV)	AXVH 71	全部年款	乘客车门模块	√	√	√		0429
欧洲及其它	凯美瑞混动 (CAMRY HV)	AXVH 71	全部年款	左后车门模块	√	√	√		0429
欧洲及其它	凯美瑞混动 (CAMRY HV)	AXVH 71	全部年款	右后车门模块	√	√	√		0429
欧洲及其它	凯美瑞混动 (CAMRY HV)	AXVH 71	全部年款	驾驶员座椅	√	√	√	√	0026, 0411, 0412, 0413, 0414, 0415, 0416, 0417, 0418, 0419, 0420, 0421

欧洲及其它	凯美瑞混动 (CAMRY HV)	AXVH 71	全部年款	主开关	√	√	√		
欧洲及其它	凯美瑞混动 (CAMRY HV)	AXVH 71	全部年款	滑动天窗	√	√	√	0430	
欧洲及其它	凯美瑞混动 (CAMRY HV)	AXVH 71	全部年款	倾斜与伸缩式方向盘	√	√	√	1187, 1188	
欧洲及其它	凯美瑞混动 (CAMRY HV)	AXVH 71	全部年款	组合仪表	√	√	√	0300, 0371, 0384, 0519, 0523, 0525, 0526, 0537, 0547, 0549, 0550, 0551, 0555, 0556, 0558, 0559, 0569, 0570, 0574, 0575, 0583, 0585, 0589, 0592, 0600, 0601, 0603, 0609, 0622, 0623, 0627, 0628, 0629, 0630, 0631, 0633, 0634, 0635, 0636, 0651, 0652, 0867, 0868, 0869, 0870, 0871, 0872, 0873, 0874, 0875, 0876, 0877, 0878, 0879, 0880, 0881, 0882, 0883, 0884, 0885, 0886, 0887, 0888, 0889, 0890, 0891, 0892, 0893, 0894, 0895, 0896, 0897, 0898, 0899, 0900, 0901, 0902, 0903, 0904, 0905, 0906, 0907, 0908, 0909, 0910, 0911, 0912, 0913, 0914, 0915, 0916, 0917, 0918, 0919, 0920, 0921, 0922, 0923, 0924, 0925, 0926, 0927, 0928, 0929, 0930, 0931, 0932, 0933, 0934, 0935, 0936, 0937, 0938, 0939, 0940, 0941, 0942, 0943, 0944, 0945, 0946, 0947, 0948, 0949, 0950, 0951, 0952, 0953, 0954, 0	
欧洲及其它	凯美瑞混动 (CAMRY HV)	AXVH 71	全部年款	抬头显示器	√	√	√	0042, 0043, 1180, 1181, 1182, 1183, 1184, 1185, 1186	

欧洲及其它	凯美瑞混动 (CAMRY HV)	AXVH 71	全部年款	左后视镜	√	√	√	√	0256, 0257, 0258, 0259, 0260, 0261, 0262, 0263, 0264, 0265
欧洲及其它	凯美瑞混动 (CAMRY HV)	AXVH 71	全部年款	右后视镜	√	√	√	√	0256, 0257, 0258, 0259, 0260, 0261, 0262, 0263, 0264, 0265
欧洲及其它	凯美瑞混动 (CAMRY HV)	AXVH 71	全部年款	智能驻车辅助/智能间隙声呐/间隙声呐	√	√	√	√	0023, 0024, 0025, 0026
欧洲及其它	凯美瑞混动 (CAMRY HV)	AXVH 71	全部年款	雨量和湿度传感器	√	√	√		
欧洲及其它	凯美瑞混动 (CAMRY HV)	AXVH 71	全部年款	雨刮	√	√	√	√	0038, 0039
欧洲及其它	凯美瑞混动 (CAMRY HV)	AXVH 71	全部年款	自适应前大灯系统	√	√	√	√	0007, 0008, 0009, 0370, 0371, 0372, 0373, 0374, 0375, 0376, 0377, 0378, 0379, 0380, 0381, 0382, 0383, 0384, 0385, 0386, 0387, 0388, 0389
欧洲及其它	凯美瑞混动 (CAMRY HV)	AXVH 71	全部年款	自适应前大灯系统 (副)	√	√	√		0001, 0002, 0003, 0004, 0005, 0027
欧洲及其它	凯美瑞混动 (CAMRY HV)	AXVH 71	全部年款	前大灯自动调平	√	√	√		0001, 0002, 0003, 0004, 0005, 0006, 0007, 0008, 0009, 0010, 0011, 0012, 0013, 0014, 0015
欧洲及其它	凯美瑞混动 (CAMRY HV)	AXVH 71	全部年款	前大灯自动调平 (副)	√	√	√		0001, 0002, 0003, 0004, 0005, 0006

欧洲及其它	凯美瑞混动 (CAMRY HV)	AXVH 71	全部年款	进入&启动	√	√	√	√	0392, 0393, 0395, 0398, 0399, 0400, 0431, 0432, 0433, 0434, 0435, 0436, 0437, 0438, 0439, 0440, 0441, 0442, 0443, 0444, 0445, 0446, 0447, 0448, 0449, 0450, 0451, 0452, 0453, 0454	
欧洲及其它	凯美瑞混动 (CAMRY HV)	AXVH 71	全部年款	电源控制	√	√	√	√	0267, 0268, 0269, 0270, 0271, 0272, 0273	
欧洲及其它	凯美瑞混动 (CAMRY HV)	AXVH 71	全部年款	导航系统	√	√	√	√		
欧洲及其它	凯美瑞混动 (CAMRY HV)	AXVH 71	全部年款	主盲点监视器	√	√	√	√		
欧洲及其它	凯美瑞混动 (CAMRY HV)	AXVH 71	全部年款	副盲点监视器	√	√	√	√		
欧洲及其它	凯美瑞混动 (CAMRY HV)	AXVH 71	全部年款	进气隔栅执行器	√	√	√	√	0030, 0031, 0032, 0033	
欧洲及其它	凯美瑞混动 (CAMRY HV)	AXVH 71	全部年款	巡航控制	√	√	√	√		
欧洲及其它	凯美瑞混动 (CAMRY HV)	AXVH 71	全部年款	全景监视器	√	√	√	√		
欧洲及其它	凯美瑞混动 (CAMRY HV)	AXVH 71	全部年款	驻车辅助摄像机	√	√	√	√		

欧洲及其它	凯美瑞混动 (CAMRY HV)	AXVH 71	全部年款	副网关	√	√	√	√		
欧洲及其它	凯美瑞混动 (CAMRY HV)	AXVH 71	全部年款	滑动遮阳帘	√	√	√		0820	
欧洲及其它	凯美瑞混动 (CAMRY HV)	AXVH 71	全部年款	乘员检测	√	√	√	√		
欧洲及其它	凯美瑞混动 (CAMRY HV)	AXVH 71	全部年款	远程发动机启动	√	√	√	√		
欧洲及其它	凯美瑞混动 (CAMRY HV)	AXVH 71	全部年款	车辆接近通知系统	√	√	√		0035, 0036, 0037	
欧洲及其它	凯美瑞混动 (CAMRY HV)	AXVH 71	全部年款	远程信息处理系统	√	√	√	√	0029, 1195, 1196	
欧洲及其它	凯美瑞混动 (CAMRY HV)	AXVH 71	全部年款	防盗系统	√	√	√		0390, 0391, 0392, 0393, 0394, 0395, 0396, 0397, 0398, 0399, 0400	
欧洲及其它	卡罗拉混动 (COROLLA) HV	MZEH 12	全部年款	发动机	√	√	√	√	0064, 0073, 0074, 0103, 0104, 0107, 0130, 0142, 0148, 0151, 0161, 0173, 0175, 0178, 0180, 0181, 0183, 0184, 0185, 0186, 0187, 0188, 0197, 0199, 0204, 0229, 0230, 0242, 0243, 0247, 0251, 0255, 0828, 0829, 0830, 0831, 0832, 0833, 0834, 0835, 0836, 0837, 0838, 0839, 0840, 0841, 0842, 0843, 0844, 0845, 0846, 0847, 0848, 0849, 0850, 0851, 0852, 0853, 0854, 0855, 0856, 0857, 0858, 0859, 0860, 0861, 0862, 0863, 08	

欧洲及其它	卡拉罗拉混动 (COROLLA)HV	MZEH12	全部年款	混合动力控制	√	√	√	0063, 0064, 0072, 0074, 0173, 0187, 0188, 0841, 0842, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119	
欧洲及其它	卡拉罗拉混动 (COROLLA)HV	MZEH12	全部年款	电动机发电机	√	√	√		
欧洲及其它	卡拉罗拉混动 (COROLLA)HV	MZEH12	全部年款	雷达巡航1	√	√	√		
欧洲及其它	卡拉罗拉混动 (COROLLA)HV	MZEH12	全部年款	雷达巡航2	√	√	√	1178, 1179	
欧洲及其它	卡拉罗拉混动 (COROLLA)HV	MZEH12	全部年款	空气悬架	√	√	√	0334, 0335, 0336, 0337, 0338, 0339, 0340, 0341, 0342, 0343, 0344, 0345, 0346, 0347, 0348, 0349, 0350, 0351, 0352, 0353, 0354, 0355, 0356, 0357, 0358, 0359, 0360, 0361, 0362, 0363, 0364, 0365, 0366, 0367	
欧洲及其它	卡拉罗拉混动 (COROLLA)HV	MZEH12	全部年款	防抱死制动系统/车身稳定控制系统/牵引力控制系统	√	√	√	0026, 0278, 0279, 0281, 0282, 0284, 0285, 0367, 0724, 0725, 0726, 0727, 0728, 0729, 0730, 0731, 0732, 0733, 0734, 0735, 0736, 0737, 0738, 0739, 0740, 0741, 0742, 0743, 0744, 0745, 0746, 0747, 0748, 0749, 0750, 0751, 0752, 0753, 0754, 0755, 0756, 0757, 0758, 0759, 0760, 0761, 0762, 0763, 0764, 0765, 0766, 0767, 0768, 0769, 0770, 0771, 0772, 0773, 0774, 0775, 0776, 0777, 0778, 0779, 0780, 0781, 0782, 0783, 0784, 0785, 0786, 0787, 0788, 0789, 0790, 0791, 0792, 0793, 0794, 0795, 0796, 0797, 0798, 0799, 0800, 0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810	SP0001, SP0002, SP0003, SP0004, SP0005, SP0006

欧洲及其它	卡拉罗拉混动 (COROLLA)HV	MZEH 12	全部年款	胎压系统	√	√	√		
欧洲及其它	卡拉罗拉混动 (COROLLA)HV	MZEH 12	全部年款	电子动力方向机	√	√	√	√	
欧洲及其它	卡拉罗拉混动 (COROLLA)HV	MZEH 12	全部年款	电动驻车制动	√	√	√	√	0278, 0279, 0280, 0281, 0282, 0283, 0284, 0285, 0286, 0287, 0288, 0289, 0290, 0291, 0292, 0293, 0294, 0295, 0296, 0297, 0298, 0299
欧洲及其它	卡拉罗拉混动 (COROLLA)HV	MZEH 12	全部年款	前识别摄像机	√	√	√		
欧洲及其它	卡拉罗拉混动 (COROLLA)HV	MZEH 12	全部年款	车道控制	√	√	√		0723, 0819
欧洲及其它	卡拉罗拉混动 (COROLLA)HV	MZEH 12	全部年款	转向角度传感器	√	√	√		
欧洲及其它	卡拉罗拉混动 (COROLLA)HV	MZEH 12	全部年款	空调	√	√	√	√	0455, 0456, 0457, 0458, 0459, 0460, 0461, 0462, 0463, 0464, 0465, 0466, 0467, 0468, 0469, 0470, 0471, 0472, 0473, 0474, 0475, 0476, 0477, 0478, 0479, 0480, 0481, 0482, 0483, 0484, 0485, 0486, 0487, 0488, 0489, 0490, 0491, 0492, 0493, 0494, 0495, 0496, 0497, 0498, 0499, 0500, 0501, 0502, 0503, 0504, 0505, 0506, 0507, 0508, 0509, 0510, 0511
欧洲及其它	卡拉罗拉混动 (COROLLA)HV	MZEH 12	全部年款	安全气囊	√	√	√	√	

欧洲及其它	卡罗拉混动 (COROLLA)HV	MZEH 12	全部年款	预碰撞系统	√	√	√		1198, 1199, 1200	
欧洲及其它	卡罗拉混动 (COROLLA)HV	MZEH 12	全部年款	主车身	√	√	√	√	0005, 0263, 0268, 0269, 0324, 0325, 0327, 0328, 0329, 0330, 0331, 0333, 0386, 0393, 0394, 0395, 0396, 0397, 0398, 0399, 0400, 0682, 0683, 0684, 0685, 0686, 0687, 0688, 0689, 0690, 0691, 0692, 0693, 0694, 0695, 0696, 0697, 0698, 0699, 0700, 0701, 0702, 0703, 0704, 0705, 0706, 0707, 0708, 0709, 0710, 0711, 0712, 0713, 0714, 0715, 0716, 0717, 0718, 0719, 0720, 0721	
欧洲及其它	卡罗拉混动 (COROLLA)HV	MZEH 12	全部年款	副网关	√	√	√	√		
欧洲及其它	卡罗拉混动 (COROLLA)HV	MZEH 12	全部年款	中央网关	√	√	√	√		
欧洲及其它	卡罗拉混动 (COROLLA)HV	MZEH 12	全部年款	后门	√	√	√	√	0422, 0423, 0424, 0425, 0426, 0427, 0428	
欧洲及其它	卡罗拉混动 (COROLLA)HV	MZEH 12	全部年款	驾驶员车门模块	√	√	√		0429	
欧洲及其它	卡罗拉混动 (COROLLA)HV	MZEH 12	全部年款	乘客车门模块	√	√	√		0429	
欧洲及其它	卡罗拉混动 (COROLLA)HV	MZEH 12	全部年款	左后车门模块	√	√	√		0429	

欧洲及其它	卡罗拉混动 (COROLLA)HV	MZEH 12	全部年款	右后车门模块	√	√	√	0429
欧洲及其它	卡罗拉混动 (COROLLA)HV	MZEH 12	全部年款	主开关	√	√	√	
欧洲及其它	卡罗拉混动 (COROLLA)HV	MZEH 12	全部年款	滑动天窗	√	√	√	0430
欧洲及其它	卡罗拉混动 (COROLLA)HV	MZEH 12	全部年款	组合仪表	√	√	√	0300, 0371, 0384, 0519, 0523, 0525, 0526, 0537, 0547, 0549, 0550, 0551, 0555, 0556, 0558, 0559, 0569, 0570, 0574, 0575, 0583, 0585, 0589, 0592, 0600, 0601, 0603, 0609, 0622, 0623, 0627, 0628, 0629, 0630, 0631, 0633, 0634, 0635, 0636, 0651, 0652, 0867, 0868, 0869, 0870, 0871, 0872, 0873, 0874, 0875, 0876, 0877, 0878, 0879, 0880, 0881, 0882, 0883, 0884, 0885, 0886, 0887, 0888, 0889, 0890, 0891, 0892, 0893, 0894, 0895, 0896, 0897, 0898, 0899, 0900, 0901, 0902, 0903, 0904, 0905, 0906, 0907, 0908, 0909, 0910, 0911, 0912, 0913, 0914, 0915, 0916, 0917, 0918, 0919, 0920, 0921, 0922, 0923, 0924, 0925, 0926, 0927, 0928, 0929, 0930, 0931, 0932, 0933, 0934, 0935, 0936, 0937, 0938, 0939, 0940, 0941, 0942, 0943, 0944, 0945, 0946, 0947, 0948, 0949, 0950, 0951, 0952, 0953, 0954, 0
欧洲及其它	卡罗拉混动 (COROLLA)HV	MZEH 12	全部年款	抬头显示器	√	√	√	0042, 0043, 1180, 1181, 1182, 1183, 1184, 1185, 1186

欧洲及其它	卡罗拉混动 (COROLLA)HV	MZEH 12	全部年款	路标辅助	√	√	√		
欧洲及其它	卡罗拉混动 (COROLLA)HV	MZEH 12	全部年款	间隙警告	√	√	√		0023, 0024
欧洲及其它	卡罗拉混动 (COROLLA)HV	MZEH 12	全部年款	雨量湿度传感器	√	√	√		
欧洲及其它	卡罗拉混动 (COROLLA)HV	MZEH 12	全部年款	自适应前大灯系统	√	√	√	√	0007, 0008, 0009, 0370, 0371, 0372, 0373, 0374, 0375, 0376, 0377, 0378, 0379, 0380, 0381, 0382, 0383, 0384, 0385, 0386, 0387, 0388, 0389
欧洲及其它	卡罗拉混动 (COROLLA)HV	MZEH 12	全部年款	自适应前大灯系统 (副)	√	√	√		0001, 0002, 0003, 0004, 0005, 0027
欧洲及其它	卡罗拉混动 (COROLLA)HV	MZEH 12	全部年款	前大灯自动调平	√	√	√		0001, 0002, 0003, 0004, 0005, 0006, 0007, 0008, 0009, 0010, 0011, 0012, 0013, 0014, 0015
欧洲及其它	卡罗拉混动 (COROLLA)HV	MZEH 12	全部年款	前大灯自动调平 (副)	√	√	√		0001, 0002, 0003, 0004, 0005, 0006
欧洲及其它	卡罗拉混动 (COROLLA)HV	MZEH 12	全部年款	前部识别摄像头 (前照灯控制)	√	√	√		
欧洲及其它	卡罗拉混动 (COROLLA)HV	MZEH 12	全部年款	进入&启动	√	√	√	√	0392, 0393, 0395, 0398, 0399, 0400, 0431, 0432, 0433, 0434, 0435, 0436, 0437, 0438, 0439, 0440, 0441, 0442, 0443, 0444, 0445, 0446, 0447, 0448, 0449, 0450, 0451, 0452, 0453, 0454

欧洲及其它	卡罗拉混动 (COROLLA)HV	MZEH12	全部年款	电源控制	√	√	√	√	0267, 0268, 0269, 0270, 0271, 0272, 0273	
欧洲及其它	卡罗拉混动 (COROLLA)HV	MZEH12	全部年款	导航系统	√	√	√	√		
欧洲及其它	卡罗拉混动 (COROLLA)HV	MZEH12	全部年款	前雷达传感器	√	√	√			
欧洲及其它	卡罗拉混动 (COROLLA)HV	MZEH12	全部年款	主盲点监视器	√	√	√	√		
欧洲及其它	卡罗拉混动 (COROLLA)HV	MZEH12	全部年款	副盲点监视器	√	√	√	√		
欧洲及其它	卡罗拉混动 (COROLLA)HV	MZEH12	全部年款	进气隔栅执行器	√	√	√		0030, 0031, 0032, 0033	
欧洲及其它	卡罗拉混动 (COROLLA)HV	MZEH12	全部年款	远程信息处理系统	√	√	√	√	0029	
欧洲及其它	卡罗拉混动 (COROLLA)HV	MZEH12	全部年款	巡航控制	√	√	√	√		
欧洲及其它	卡罗拉混动 (COROLLA)HV	MZEH12	全部年款	自适应悬架系统	√	√	√	√	0334, 0335, 0336, 0337, 0338, 0339, 0340, 0341, 0342, 0343, 0344, 0345, 0346, 0347, 0348, 0349, 0350, 0351, 0352, 0353, 0354, 0355, 0356, 0357, 0358, 0359, 0360, 0361, 0362, 0363, 0364, 0365, 0366, 0367	

欧洲及其它	卡罗拉混动 (COROLLA)HV	ZWE	全部年款	发动机和自动变速箱系统	√	√	√	√	0064, 0072, 0073, 0074, 0075, 0076, 0077, 0078, 0079, 0080, 0081, 0082, 0083, 0084, 0085, 0086, 0087, 0088, 0089, 0090, 0091, 0092, 0093, 0094, 0095, 0096, 0097, 0098, 0099, 0100, 0101, 0102, 0103, 0104, 0105, 0106, 0107, 0108, 0109, 0110, 0111, 0112, 0113, 0114, 0115, 0116, 0117, 0118, 0119, 0120, 0121, 0122, 0123, 0124, 0125, 0126, 0127, 0128, 0129, 0130, 0131, 0132, 0133, 0134, 0135, 0136, 0137, 0138, 0139, 0140, 0141, 0142, 0143, 0144, 0145, 0146, 0147, 0148, 0149, 0150, 0151, 0152, 0153, 0154, 0155, 0156, 0157, 0158, 0159, 0160, 0161, 0162, 0163, 0164, 0165, 0166, 0167, 0168, 0169, 0170, 0171, 0172, 0173, 0174, 0175, 0176, 0177, 0178, 0179, 0180, 0181, 0182, 0183, 0184, 0185, 0186, 0187, 0188, 0189, 0190, 0191, 0192, 0193, 0194, 0195, 0196, 0197, 0198, 0199, 0	SP0006, SP0017, SP0019, SP0020, SP0021, SP0022, SP0023, SP0024, SP0025, SP0026, SP0027, SP0028, SP0029, SP0030, SP0031, SP0032
欧洲及其它	卡罗拉混动 (COROLLA)HV	ZWE	全部年款	混合动力控制	√	√	√		0063, 0064, 0072, 0074, 0173, 0187, 0188, 0841, 0842, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119	SP0011
欧洲及其它	卡罗拉混动 (COROLLA)HV	ZWE	全部年款	电动机发电机	√	√	√	√		SP0105
欧洲及其它	卡罗拉混动 (COROLLA)HV	ZWE	全部年款	巡航控制	√	√	√	√		

欧洲及其它	卡罗拉混动 (COROLLA)HV	ZWE	全部年款	防抱死制动系统/车身稳定控制系统/牵引力控制系统	√	√	√	√	0026, 0278, 0279, 0281, 0282, 0284, 0285, 0367, 0724, 0725, 0726, 0727, 0728, 0729, 0730, 0731, 0732, 0733, 0734, 0735, 0736, 0737, 0738, 0739, 0740, 0741, 0742, 0743, 0744, 0745, 0746, 0747, 0748, 0749, 0750, 0751, 0752, 0753, 0754, 0755, 0756, 0757, 0758, 0759, 0760, 0761, 0762, 0763, 0764, 0765, 0766, 0767, 0768, 0769, 0770, 0771, 0772, 0773, 0774, 0775, 0776, 0777, 0778, 0779, 0780, 0781, 0782, 0783, 0784, 0785, 0786, 0787, 0788, 0789, 0790, 0791, 0792, 0793, 0794, 0795, 0796, 0797, 0798, 0799, 0800, 0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810	SP0003, SP0004, SP0005, SP0006, SP0072, SP0073
欧洲及其它	卡罗拉混动 (COROLLA)HV	ZWE	全部年款	电子动力方向机	√	√	√	√		SP0003, SP0054, SP0055
欧洲及其它	卡罗拉混动 (COROLLA)HV	ZWE	全部年款	空调	√	√	√	√	0455, 0456, 0457, 0458, 0459, 0460, 0461, 0462, 0463, 0464, 0465, 0466, 0467, 0468, 0469, 0470, 0471, 0472, 0473, 0474, 0475, 0476, 0477, 0478, 0479, 0480, 0481, 0482, 0483, 0484, 0485, 0486, 0487, 0488, 0489, 0490, 0491, 0492, 0493, 0494, 0495, 0496, 0497, 0498, 0499, 0500, 0501, 0502, 0503, 0504, 0505, 0506, 0507, 0508, 0509, 0510, 0511	SP0062, SP0063, SP0064, SP0065, SP0066, SP0067, SP0068, SP0104
欧洲及其它	卡罗拉混动 (COROLLA)HV	ZWE	全部年款	防盗系统	√	√	√		0390, 0391, 0392, 0393, 0394, 0395, 0396, 0397, 0398, 0399, 0400	
欧洲及其它	卡罗拉混动 (COROLLA)HV	ZWE	全部年款	安全气囊	√	√	√	√		SP0003

欧洲及其它	卡罗拉混动 (COROLLA)HV	ZWE	全部年款	主车身	√	√	√	√	0005, 0263, 0268, 0269, 0324, 0325, 0327, 0328, 0329, 0330, 0331, 0333, 0386, 0393, 0394, 0395, 0396, 0397, 0398, 0399, 0400, 0682, 0683, 0684, 0685, 0686, 0687, 0688, 0689, 0690, 0691, 0692, 0693, 0694, 0695, 0696, 0697, 0698, 0699, 0700, 0701, 0702, 0703, 0704, 0705, 0706, 0707, 0708, 0709, 0710, 0711, 0712, 0713, 0714, 0715, 0716, 0717, 0718, 0719, 0720, 0721	SP0018, SP0056, SP0070, SP0071
欧洲及其它	卡罗拉混动 (COROLLA)HV	ZWE	全部年款	中央网关	√	√	√	√		SP0018
欧洲及其它	卡罗拉混动 (COROLLA)HV	ZWE	全部年款	驾驶员车门模块	√	√	√		0429	SP0006
欧洲及其它	卡罗拉混动 (COROLLA)HV	ZWE	全部年款	滑动天窗	√	√	√		0430	

欧洲及其它	卡罗拉混动 (COROLLA)HV	ZWE	全部年款	组合仪表	√	√	√	√	0300, 0515, 0516, 0517, 0518, 0519, 0520, 0521, 0522, 0523, 0524, 0525, 0526, 0527, 0528, 0529, 0530, 0531, 0532, 0533, 0534, 0535, 0536, 0537, 0538, 0539, 0540, 0541, 0542, 0543, 0544, 0545, 0546, 0547, 0548, 0549, 0550, 0551, 0552, 0553, 0554, 0555, 0556, 0557, 0558, 0559, 0560, 0561, 0562, 0563, 0564, 0565, 0566, 0567, 0568, 0569, 0570, 0571, 0572, 0573, 0574, 0575, 0576, 0577, 0578, 0579, 0580, 0581, 0582, 0583, 0584, 0585, 0586, 0587, 0588, 0589, 0590, 0591, 0592, 0593, 0594, 0595, 0596, 0597, 0598, 0599, 0600, 0601, 0602, 0603, 0604, 0605, 0606, 0607, 0608, 0609, 0610, 0611, 0612, 0613, 0614, 0615, 0616, 0617, 0618, 0619, 0620, 0621, 0622, 0623, 0624, 0625, 0626, 0627, 0628, 0629, 0630, 0631, 0632, 0633, 0634, 0635, 0636, 0637, 0638, 0639, 0640, 0641, 0642, 0	SP0069
欧洲及其它	卡罗拉混动 (COROLLA)HV	ZWE	全部年款	间隙声呐	√	√	√	√	0023, 0024, 0025, 0026	SP0052, SP0053, SP0099
欧洲及其它	卡罗拉混动 (COROLLA)HV	ZWE	全部年款	前大灯自动调平	√	√	√	√	0007, 0008, 0009, 0370, 0371, 0372, 0373, 0374, 0375, 0376, 0377, 0378, 0379, 0380, 0381, 0382, 0383, 0384, 0385, 0386, 0387, 0388, 0389	SP0086
欧洲及其它	卡罗拉混动 (COROLLA)HV	ZWE	全部年款	自动大灯远光	√	√		√	0028	
欧洲及其它	卡罗拉混动 (COROLLA)HV	ZWE	全部年款	进入&启动	√	√	√	√	0392, 0393, 0395, 0398, 0399, 0400, 0431, 0432, 0433, 0434, 0435, 0436, 0437, 0438, 0439, 0440, 0441, 0442, 0443, 0444, 0445, 0446, 0447, 0448, 0449, 0450, 0451, 0452, 0453, 0454	SP0018, SP0056, SP0057, SP0058, SP0059, SP0060, SP0061

欧洲及其它	卡拉拉混动 (COROLLA)HV	ZWE	全部年款	电源控制	√	√	√	√	0267, 0268, 0269, 0270, 0271, 0272, 0273	SP0041
欧洲及其它	卡拉拉混动 (COROLLA)HV	ZWE	全部年款	导航系统	√	√	√	√		SP0044, SP0045, SP0046, SP0047, SP0103
欧洲及其它	卡拉拉混动 (COROLLA)HV	ZWE	全部年款	胎压系统	√	√	√			
欧洲及其它	卡拉拉混动 (COROLLA)HV	ZWE	全部年款	PCS/LDA/RSA/LVN	√	√	√	√	0028, 0821, 0823, 0824, 0825, 0826, 0827	
欧洲及其它	卡拉拉混动 (COROLLA)HV	ZWE	全部年款	变速器控制	√	√	√	√		
欧洲及其它	卡拉拉混动 (COROLLA)HV	ZWE	全部年款	HV 网关	√	√	√	√		
欧洲及其它	卡拉拉混动 (COROLLA)HV	ZWE	全部年款	自适应前大灯系统	√	√	√	√	0007, 0008, 0009, 0370, 0371, 0372, 0373, 0374, 0375, 0376, 0377, 0378, 0379, 0380, 0381, 0382, 0383, 0384, 0385, 0386, 0387, 0388, 0389	
欧洲及其它	卡拉拉混动 (COROLLA)HV	ZWE211	全部年款	发动机	√	√	√	√	0064, 0073, 0074, 0103, 0104, 0107, 0130, 0142, 0148, 0151, 0161, 0173, 0175, 0178, 0180, 0181, 0183, 0184, 0185, 0186, 0187, 0188, 0197, 0199, 0204, 0229, 0230, 0242, 0243, 0247, 0251, 0255, 0828, 0829, 0830, 0831, 0832, 0833, 0834, 0835, 0836, 0837, 0838, 0839, 0840, 0841, 0842, 0843, 0844, 0845, 0846, 0847, 0848, 0849, 0850, 0851, 0852, 0853, 0854, 0855, 0856, 0857, 0858, 0859, 0860, 0861, 0862, 0863, 08	

欧洲及其它	卡罗拉混动 (COROLLA)HV	ZWE211	全部年款	混合动力控制	√	√	√	0063, 0064, 0072, 0074, 0173, 0187, 0188, 0841, 0842, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119	
欧洲及其它	卡罗拉混动 (COROLLA)HV	ZWE211	全部年款	电动机发电机	√	√	√		
欧洲及其它	卡罗拉混动 (COROLLA)HV	ZWE211	全部年款	雷达巡航1	√	√	√		
欧洲及其它	卡罗拉混动 (COROLLA)HV	ZWE211	全部年款	雷达巡航2	√	√	√	1178, 1179	
欧洲及其它	卡罗拉混动 (COROLLA)HV	ZWE211	全部年款	防抱死制动系统/车身稳定控制系统/牵引力控制系统	√	√	√	0026, 0278, 0279, 0281, 0282, 0284, 0285, 0367, 0724, 0725, 0726, 0727, 0728, 0729, 0730, 0731, 0732, 0733, 0734, 0735, 0736, 0737, 0738, 0739, 0740, 0741, 0742, 0743, 0744, 0745, 0746, 0747, 0748, 0749, 0750, 0751, 0752, 0753, 0754, 0755, 0756, 0757, 0758, 0759, 0760, 0761, 0762, 0763, 0764, 0765, 0766, 0767, 0768, 0769, 0770, 0771, 0772, 0773, 0774, 0775, 0776, 0777, 0778, 0779, 0780, 0781, 0782, 0783, 0784, 0785, 0786, 0787, 0788, 0789, 0790, 0791, 0792, 0793, 0794, 0795, 0796, 0797, 0798, 0799, 0800, 0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810	SP0001, SP0002, SP0003, SP0004, SP0005, SP0006
欧洲及其它	卡罗拉混动 (COROLLA)HV	ZWE211	全部年款	胎压系统	√	√	√		

欧洲及其它	卡罗拉混动 (COROLLA)HV	ZWE211	全部年款	电子动力方向机	√	√	√	√		
欧洲及其它	卡罗拉混动 (COROLLA)HV	ZWE211	全部年款	电动驻车制动	√	√	√	√	0278, 0279, 0280, 0281, 0282, 0283, 0284, 0285, 0286, 0287, 0288, 0289, 0290, 0291, 0292, 0293, 0294, 0295, 0296, 0297, 0298, 0299	
欧洲及其它	卡罗拉混动 (COROLLA)HV	ZWE211	全部年款	前识别摄像机	√	√	√			
欧洲及其它	卡罗拉混动 (COROLLA)HV	ZWE211	全部年款	车道控制	√	√	√		0723, 0819	
欧洲及其它	卡罗拉混动 (COROLLA)HV	ZWE211	全部年款	转向角度传感器	√	√	√			
欧洲及其它	卡罗拉混动 (COROLLA)HV	ZWE211	全部年款	空调	√	√	√	√	0455, 0456, 0457, 0458, 0459, 0460, 0461, 0462, 0463, 0464, 0465, 0466, 0467, 0468, 0469, 0470, 0471, 0472, 0473, 0474, 0475, 0476, 0477, 0478, 0479, 0480, 0481, 0482, 0483, 0484, 0485, 0486, 0487, 0488, 0489, 0490, 0491, 0492, 0493, 0494, 0495, 0496, 0497, 0498, 0499, 0500, 0501, 0502, 0503, 0504, 0505, 0506, 0507, 0508, 0509, 0510, 0511	
欧洲及其它	卡罗拉混动 (COROLLA)HV	ZWE211	全部年款	安全气囊	√	√	√	√		
欧洲及其它	卡罗拉混动 (COROLLA)HV	ZWE211	全部年款	预碰撞系统	√	√	√		1198, 1199, 1200	

欧洲及其它	卡罗拉混动 (COROLLA)HV	ZWE211	全部年款	主车身	√	√	√	√	0005, 0263, 0268, 0269, 0324, 0325, 0327, 0328, 0329, 0330, 0331, 0333, 0386, 0393, 0394, 0395, 0396, 0397, 0398, 0399, 0400, 0682, 0683, 0684, 0685, 0686, 0687, 0688, 0689, 0690, 0691, 0692, 0693, 0694, 0695, 0696, 0697, 0698, 0699, 0700, 0701, 0702, 0703, 0704, 0705, 0706, 0707, 0708, 0709, 0710, 0711, 0712, 0713, 0714, 0715, 0716, 0717, 0718, 0719, 0720, 0721
欧洲及其它	卡罗拉混动 (COROLLA)HV	ZWE211	全部年款	中央网关	√	√	√	√	
欧洲及其它	卡罗拉混动 (COROLLA)HV	ZWE211	全部年款	驾驶员车门模块	√	√	√		0429
欧洲及其它	卡罗拉混动 (COROLLA)HV	ZWE211	全部年款	乘客车门模块	√	√	√		0429
欧洲及其它	卡罗拉混动 (COROLLA)HV	ZWE211	全部年款	左后车门模块	√	√	√		0429
欧洲及其它	卡罗拉混动 (COROLLA)HV	ZWE211	全部年款	右后车门模块	√	√	√		0429
欧洲及其它	卡罗拉混动 (COROLLA)HV	ZWE211	全部年款	主开关	√	√	√		
欧洲及其它	卡罗拉混动 (COROLLA)HV	ZWE211	全部年款	滑动天窗	√	√	√		0430

欧洲及其它	卡罗拉混动 (COROLLA)HV	ZWE211	全部年款	组合仪表	√	√	√	0300, 0371, 0384, 0519, 0523, 0525, 0526, 0537, 0547, 0549, 0550, 0551, 0555, 0556, 0558, 0559, 0569, 0570, 0574, 0575, 0583, 0585, 0589, 0592, 0600, 0601, 0603, 0609, 0622, 0623, 0627, 0628, 0629, 0630, 0631, 0633, 0634, 0635, 0636, 0651, 0652, 0867, 0868, 0869, 0870, 0871, 0872, 0873, 0874, 0875, 0876, 0877, 0878, 0879, 0880, 0881, 0882, 0883, 0884, 0885, 0886, 0887, 0888, 0889, 0890, 0891, 0892, 0893, 0894, 0895, 0896, 0897, 0898, 0899, 0900, 0901, 0902, 0903, 0904, 0905, 0906, 0907, 0908, 0909, 0910, 0911, 0912, 0913, 0914, 0915, 0916, 0917, 0918, 0919, 0920, 0921, 0922, 0923, 0924, 0925, 0926, 0927, 0928, 0929, 0930, 0931, 0932, 0933, 0934, 0935, 0936, 0937, 0938, 0939, 0940, 0941, 0942, 0943, 0944, 0945, 0946, 0947, 0948, 0949, 0950, 0951, 0952, 0953, 0954, 0	
欧洲及其它	卡罗拉混动 (COROLLA)HV	ZWE211	全部年款	抬头显示器	√	√	√	0042, 0043, 1180, 1181, 1182, 1183, 1184, 1185, 1186	
欧洲及其它	卡罗拉混动 (COROLLA)HV	ZWE211	全部年款	左后视镜	√	√	√	0256, 0257, 0258, 0259, 0260, 0261, 0262, 0263, 0264, 0265	
欧洲及其它	卡罗拉混动 (COROLLA)HV	ZWE211	全部年款	右后视镜	√	√	√	0256, 0257, 0258, 0259, 0260, 0261, 0262, 0263, 0264, 0265	
欧洲及其它	卡罗拉混动 (COROLLA)HV	ZWE211	全部年款	间隙声呐	√	√	√	0023, 0024, 0025, 0026	

欧洲及其它	卡拉混动 (COROLLA)HV	ZWE211	全部年款	雨量和湿度传感器	√	√	√		
欧洲及其它	卡拉混动 (COROLLA)HV	ZWE211	全部年款	前部识别摄像头(前照灯控制)	√	√	√		
欧洲及其它	卡拉混动 (COROLLA)HV	ZWE211	全部年款	进入&启动	√	√	√	√	0392, 0393, 0395, 0398, 0399, 0400, 0431, 0432, 0433, 0434, 0435, 0436, 0437, 0438, 0439, 0440, 0441, 0442, 0443, 0444, 0445, 0446, 0447, 0448, 0449, 0450, 0451, 0452, 0453, 0454
欧洲及其它	卡拉混动 (COROLLA)HV	ZWE211	全部年款	电源控制	√	√	√	√	0267, 0268, 0269, 0270, 0271, 0272, 0273
欧洲及其它	卡拉混动 (COROLLA)HV	ZWE211	全部年款	导航系统	√	√	√	√	
欧洲及其它	卡拉混动 (COROLLA)HV	ZWE211	全部年款	前雷达传感器	√	√	√		
欧洲及其它	卡拉混动 (COROLLA)HV	ZWE211	全部年款	主盲点监视器	√	√	√	√	
欧洲及其它	卡拉混动 (COROLLA)HV	ZWE211	全部年款	副盲点监视器	√	√	√	√	
欧洲及其它	卡拉混动 (COROLLA)HV	ZWE211	全部年款	车辆接近通知系统	√	√	√	√	0035, 0036, 0037

欧洲及其它	卡罗拉混动 (COROLLA)HV	ZWE211	全部年款	停机系统状态认证 ECU 或智能钥匙	√	√	√		0399	
欧洲及其它	卡罗拉混动 (COROLLA)HV	ZWE211	全部年款	巡航控制	√	√	√	√		
欧洲及其它	卡罗拉混动 (COROLLA)HV	ZWE211	全部年款	副网关	√	√	√	√		
欧洲及其它	卡罗拉混动 (COROLLA)HV	ZWE211	全部年款	路标辅助	√	√	√			
欧洲及其它	卡罗拉混动 (COROLLA)HV	ZWE211	全部年款	间隙警告	√	√	√		0023, 0024	
欧洲及其它	卡罗拉混动 (COROLLA)HV	ZWE211	全部年款	远程信息处理系统	√	√	√	√	0029, 1195, 1196	
欧洲及其它	卡罗拉混动 (COROLLA)HV	ZWE211	全部年款	混合动力蓄电池	√	√	√		1116, 1194	
欧洲及其它	卡罗拉混动 (COROLLA)HV	ZWE211	全部年款	空气悬架	√	√	√	√	0334, 0335, 0336, 0337, 0338, 0339, 0340, 0341, 0342, 0343, 0344, 0345, 0346, 0347, 0348, 0349, 0350, 0351, 0352, 0353, 0354, 0355, 0356, 0357, 0358, 0359, 0360, 0361, 0362, 0363, 0364, 0365, 0366, 0367	
欧洲及其它	卡罗拉混动 (COROLLA)HV	ZWE211	全部年款	后门	√	√	√	√	0422, 0423, 0424, 0425, 0426, 0427, 0428	

欧洲及其它	卡拉混动 (COROLLA)HV	ZWE211	全部年款	自适应前大灯系统	√	√	√	√	0007, 0008, 0009, 0370, 0371, 0372, 0373, 0374, 0375, 0376, 0377, 0378, 0379, 0380, 0381, 0382, 0383, 0384, 0385, 0386, 0387, 0388, 0389	
欧洲及其它	卡拉混动 (COROLLA)HV	ZWE211	全部年款	自适应前大灯系统 (副)	√	√	√		0001, 0002, 0003, 0004, 0005, 0027	
欧洲及其它	卡拉混动 (COROLLA)HV	ZWE211	全部年款	前大灯自动调平	√	√	√		0001, 0002, 0003, 0004, 0005, 0006, 0007, 0008, 0009, 0010, 0011, 0012, 0013, 0014, 0015	
欧洲及其它	卡拉混动 (COROLLA)HV	ZWE211	全部年款	前大灯自动调平 (副)	√	√	√		0001, 0002, 0003, 0004, 0005, 0006	
欧洲及其它	卡拉混动 (COROLLA)HV	ZWE211	全部年款	进气隔栅执行器	√	√	√		0030, 0031, 0032, 0033	
欧洲及其它	卡拉混动 (COROLLA)HV	ZWE211	全部年款	智能驻车辅助/驻车辅助监视器	√	√	√	√		
欧洲及其它	卡拉混动 (COROLLA)HV	ZWE211	全部年款	乘员检测	√	√	√	√		
欧洲及其它	卡拉混动 (COROLLA)HV	ZWE211	全部年款	远程发动机启动	√	√	√	√		

欧洲及其它	海外卡罗拉混动 HV/A URIS HV	ZWE211	全部年款	发动机	√	√	√	√	0064, 0073, 0074, 0103, 0104, 0107, 0130, 0142, 0148, 0151, 0161, 0173, 0175, 0178, 0180, 0181, 0183, 0184, 0185, 0186, 0187, 0188, 0197, 0199, 0204, 0229, 0230, 0242, 0243, 0247, 0251, 0255, 0828, 0829, 0830, 0831, 0832, 0833, 0834, 0835, 0836, 0837, 0838, 0839, 0840, 0841, 0842, 0843, 0844, 0845, 0846, 0847, 0848, 0849, 0850, 0851, 0852, 0853, 0854, 0855, 0856, 0857, 0858, 0859, 0860, 0861, 0862, 0863, 08	
欧洲及其它	海外卡罗拉混动 HV/A URIS HV	ZWE211	全部年款	混合动力控制	√	√	√		0063, 0064, 0072, 0074, 0173, 0187, 0188, 0841, 0842, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119	
欧洲及其它	海外卡罗拉混动 HV/A URIS HV	ZWE211	全部年款	电动机发电机	√	√	√	√		
欧洲及其它	海外卡罗拉混动 HV/A URIS HV	ZWE211	全部年款	雷达巡航1	√	√	√	√		
欧洲及其它	海外卡罗拉混动 HV/A URIS HV	ZWE211	全部年款	雷达巡航2	√	√	√		1178, 1179	

欧洲及其它	海外卡罗拉混动 HV/A URIS HV	ZWE211	全部年款	防抱死制动系统/车身稳定控制系统/牵引力控制系统	√	√	√	√	0026, 0278, 0279, 0281, 0282, 0284, 0285, 0367, 0724, 0725, 0726, 0727, 0728, 0729, 0730, 0731, 0732, 0733, 0734, 0735, 0736, 0737, 0738, 0739, 0740, 0741, 0742, 0743, 0744, 0745, 0746, 0747, 0748, 0749, 0750, 0751, 0752, 0753, 0754, 0755, 0756, 0757, 0758, 0759, 0760, 0761, 0762, 0763, 0764, 0765, 0766, 0767, 0768, 0769, 0770, 0771, 0772, 0773, 0774, 0775, 0776, 0777, 0778, 0779, 0780, 0781, 0782, 0783, 0784, 0785, 0786, 0787, 0788, 0789, 0790, 0791, 0792, 0793, 0794, 0795, 0796, 0797, 0798, 0799, 0800, 0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810	SP0001, SP0002, SP0003, SP0004, SP0005, SP0006
欧洲及其它	海外卡罗拉混动 HV/A URIS HV	ZWE211	全部年款	电子动力方向机	√	√	√	√		
欧洲及其它	海外卡罗拉混动 HV/A URIS HV	ZWE211	全部年款	电动驻车制动	√	√	√	√	0278, 0279, 0280, 0281, 0282, 0283, 0284, 0285, 0286, 0287, 0288, 0289, 0290, 0291, 0292, 0293, 0294, 0295, 0296, 0297, 0298, 0299	
欧洲及其它	海外卡罗拉混动 HV/A URIS HV	ZWE211	全部年款	前识别摄像机	√	√	√			
欧洲及其它	海外卡罗拉混动 HV/A URIS HV	ZWE211	全部年款	车道控制	√	√	√		0723, 0819	
欧洲及其它	海外卡罗拉混动 HV/A URIS HV	ZWE211	全部年款	转向角度传感器	√	√	√			

欧洲及其它	海外卡罗拉混动 HV/A URIS HV	ZWE211	全部年款	空调	√	√	√	√	0455, 0456, 0457, 0458, 0459, 0460, 0461, 0462, 0463, 0464, 0465, 0466, 0467, 0468, 0469, 0470, 0471, 0472, 0473, 0474, 0475, 0476, 0477, 0478, 0479, 0480, 0481, 0482, 0483, 0484, 0485, 0486, 0487, 0488, 0489, 0490, 0491, 0492, 0493, 0494, 0495, 0496, 0497, 0498, 0499, 0500, 0501, 0502, 0503, 0504, 0505, 0506, 0507, 0508, 0509, 0510, 0511	
欧洲及其它	海外卡罗拉混动 HV/A URIS HV	ZWE211	全部年款	安全气囊	√	√	√	√		
欧洲及其它	海外卡罗拉混动 HV/A URIS HV	ZWE211	全部年款	预碰撞系统	√	√	√		1198, 1199, 1200	
欧洲及其它	海外卡罗拉混动 HV/A URIS HV	ZWE211	全部年款	主车身	√	√	√	√	0005, 0263, 0268, 0269, 0324, 0325, 0327, 0328, 0329, 0330, 0331, 0333, 0386, 0393, 0394, 0395, 0396, 0397, 0398, 0399, 0400, 0682, 0683, 0684, 0685, 0686, 0687, 0688, 0689, 0690, 0691, 0692, 0693, 0694, 0695, 0696, 0697, 0698, 0699, 0700, 0701, 0702, 0703, 0704, 0705, 0706, 0707, 0708, 0709, 0710, 0711, 0712, 0713, 0714, 0715, 0716, 0717, 0718, 0719, 0720, 0721	
欧洲及其它	海外卡罗拉混动 HV/A URIS HV	ZWE211	全部年款	中央网关	√	√	√	√		
欧洲及其它	海外卡罗拉混动 HV/A URIS HV	ZWE211	全部年款	驾驶员车门模块	√	√	√		0429	

欧洲及其它	海外 卡罗 拉混 动 HV/A URIS HV	ZWE2 11	全部 年款	乘客 车门 模块	√	√	√		0429	
欧洲及其它	海外 卡罗 拉混 动 HV/A URIS HV	ZWE2 11	全部 年款	左后 车门 模块	√	√	√		0429	
欧洲及其它	海外 卡罗 拉混 动 HV/A URIS HV	ZWE2 11	全部 年款	右后 车门 模块	√	√	√		0429	
欧洲及其它	海外 卡罗 拉混 动 HV/A URIS HV	ZWE2 11	全部 年款	主开 关	√	√	√			

欧洲及其它	海外 卡罗 拉混 动 HV/A URIS HV	ZWE2 11	全部 年款	组合 仪表	√	√	√	0300, 0371, 0384, 0519 , 0523, 0525, 0526, 053 7, 0547, 0549, 0550, 05 51, 0555, 0556, 0558, 0 559, 0569, 0570, 0574, 0575, 0583, 0585, 0589 , 0592, 0600, 0601, 060 3, 0609, 0622, 0623, 06 27, 0628, 0629, 0630, 0 631, 0633, 0634, 0635, 0636, 0651, 0652, 0867 , 0868, 0869, 0870, 087 1, 0872, 0873, 0874, 08 75, 0876, 0877, 0878, 0 879, 0880, 0881, 0882, 0883, 0884, 0885, 0886 , 0887, 0888, 0889, 089 0, 0891, 0892, 0893, 08 94, 0895, 0896, 0897, 0 898, 0899, 0900, 0901, 0902, 0903, 0904, 0905 , 0906, 0907, 0908, 090 9, 0910, 0911, 0912, 09 13, 0914, 0915, 0916, 0 917, 0918, 0919, 0920, 0921, 0922, 0923, 0924 , 0925, 0926, 0927, 092 8, 0929, 0930, 0931, 09 32, 0933, 0934, 0935, 0 936, 0937, 0938, 0939, 0940, 0941, 0942, 0943 , 0944, 0945, 0946, 094 7, 0948, 0949, 0950, 09 51, 0952, 0953, 0954, 0	
欧洲及其它	海外 卡罗 拉混 动 HV/A URIS HV	ZWE2 11	全部 年款	抬头 显示器	√	√	√	0042, 0043, 1180, 1181 , 1182, 1183, 1184, 118 5, 1186	
欧洲及其它	海外 卡罗 拉混 动 HV/A URIS HV	ZWE2 11	全部 年款	路标 辅助	√	√	√		
欧洲及其它	海外 卡罗 拉混 动 HV/A URIS HV	ZWE2 11	全部 年款	前部 识别 摄像头(前 照灯 控制)	√	√	√		

欧洲及其它	海外 卡拉 混动 HV/A URIS HV	ZWE2 11	全部 年款	进入& 启动	√	√	√	√	0392, 0393, 0395, 0398 , 0399, 0400, 0431, 043 2, 0433, 0434, 0435, 04 36, 0437, 0438, 0439, 0 440, 0441, 0442, 0443, 0444, 0445, 0446, 0447 , 0448, 0449, 0450, 045 1, 0452, 0453, 0454	
欧洲及其它	海外 卡拉 混动 HV/A URIS HV	ZWE2 11	全部 年款	电源 控制	√	√	√	√	0267, 0268, 0269, 0270 , 0271, 0272, 0273	
欧洲及其它	海外 卡拉 混动 HV/A URIS HV	ZWE2 11	全部 年款	导航 系统	√	√	√	√		
欧洲及其它	海外 卡拉 混动 HV/A URIS HV	ZWE2 11	全部 年款	前雷 达感 应器	√	√	√			
欧洲及其它	海外 卡拉 混动 HV/A URIS HV	ZWE2 11	全部 年款	主盲 点监 视器	√	√	√	√		
欧洲及其它	海外 卡拉 混动 HV/A URIS HV	ZWE2 11	全部 年款	副盲 点监 视器	√	√	√	√		
欧洲及其它	海外 卡拉 混动 HV/A URIS HV	ZWE2 11	全部 年款	间隙 警告	√	√	√		0023, 0024	
欧洲及其它	海外 卡拉 混动 HV/A URIS HV	ZWE2 11	全部 年款	雨量 和湿 度感 应器	√	√	√			

欧洲及其它	卡罗插电式PHV	ZWE	全部年款	发动机和自动变速箱系统	√	√	√	√	0064, 0072, 0073, 0074, 0075, 0076, 0077, 0078, 0079, 0080, 0081, 0082, 0083, 0084, 0085, 0086, 0087, 0088, 0089, 0090, 0091, 0092, 0093, 0094, 0095, 0096, 0097, 0098, 0099, 0100, 0101, 0102, 0103, 0104, 0105, 0106, 0107, 0108, 0109, 0110, 0111, 0112, 0113, 0114, 0115, 0116, 0117, 0118, 0119, 0120, 0121, 0122, 0123, 0124, 0125, 0126, 0127, 0128, 0129, 0130, 0131, 0132, 0133, 0134, 0135, 0136, 0137, 0138, 0139, 0140, 0141, 0142, 0143, 0144, 0145, 0146, 0147, 0148, 0149, 0150, 0151, 0152, 0153, 0154, 0155, 0156, 0157, 0158, 0159, 0160, 0161, 0162, 0163, 0164, 0165, 0166, 0167, 0168, 0169, 0170, 0171, 0172, 0173, 0174, 0175, 0176, 0177, 0178, 0179, 0180, 0181, 0182, 0183, 0184, 0185, 0186, 0187, 0188, 0189, 0190, 0191, 0192, 0193, 0194, 0195, 0196, 0197, 0198, 0199, 0200	SP0006, SP0017, SP0019, SP0021, SP0022, SP0023, SP0024, SP0025, SP0026, SP0027, SP0028, SP0029, SP0030, SP0031, SP0032
欧洲及其它	卡罗插电式PHV	ZWE	全部年款	混合动力控制	√	√	√		0063, 0064, 0072, 0074, 0173, 0187, 0188, 0841, 0842, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119	
欧洲及其它	卡罗插电式PHV	ZWE	全部年款	电动机发电机	√	√	√	√		
欧洲及其它	卡罗插电式PHV	ZWE	全部年款	混合动力蓄电池	√	√	√		1116, 1194	
欧洲及其它	卡罗插电式PHV	ZWE	全部年款	插入式系统控制	√	√	√		1197	
欧洲及其它	卡罗插电式PHV	ZWE	全部年款	巡航控制	√	√	√	√		

欧洲及其它	卡罗拉插电式PHV	ZWE	全部年款	防抱死制动系统/车身稳定控制系统/牵引力控制系统	√	√	√	√	0026, 0278, 0279, 0281, 0282, 0284, 0285, 0367, 0724, 0725, 0726, 0727, 0728, 0729, 0730, 0731, 0732, 0733, 0734, 0735, 0736, 0737, 0738, 0739, 0740, 0741, 0742, 0743, 0744, 0745, 0746, 0747, 0748, 0749, 0750, 0751, 0752, 0753, 0754, 0755, 0756, 0757, 0758, 0759, 0760, 0761, 0762, 0763, 0764, 0765, 0766, 0767, 0768, 0769, 0770, 0771, 0772, 0773, 0774, 0775, 0776, 0777, 0778, 0779, 0780, 0781, 0782, 0783, 0784, 0785, 0786, 0787, 0788, 0789, 0790, 0791, 0792, 0793, 0794, 0795, 0796, 0797, 0798, 0799, 0800, 0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810	SP0003, SP0004, SP0005, SP0006, SP0072, SP0073
欧洲及其它	卡罗拉插电式PHV	ZWE	全部年款	胎压系统	√	√	√			
欧洲及其它	卡罗拉插电式PHV	ZWE	全部年款	电子动力方向盘机	√	√	√	√		SP0003, SP0054, SP0055
欧洲及其它	卡罗拉插电式PHV	ZWE	全部年款	空调	√	√	√	√	0455, 0456, 0457, 0458, 0459, 0460, 0461, 0462, 0463, 0464, 0465, 0466, 0467, 0468, 0469, 0470, 0471, 0472, 0473, 0474, 0475, 0476, 0477, 0478, 0479, 0480, 0481, 0482, 0483, 0484, 0485, 0486, 0487, 0488, 0489, 0490, 0491, 0492, 0493, 0494, 0495, 0496, 0497, 0498, 0499, 0500, 0501, 0502, 0503, 0504, 0505, 0506, 0507, 0508, 0509, 0510, 0511	
欧洲及其它	卡罗拉插电式PHV	ZWE	全部年款	安全气囊	√	√	√	√		

欧洲及其它	卡罗拉插电式PHV	ZWE	全部年款	主车身	√	√	√	√	0005, 0263, 0268, 0269, 0324, 0325, 0327, 0328, 0329, 0330, 0331, 0333, 0386, 0393, 0394, 0395, 0396, 0397, 0398, 0399, 0400, 0682, 0683, 0684, 0685, 0686, 0687, 0688, 0689, 0690, 0691, 0692, 0693, 0694, 0695, 0696, 0697, 0698, 0699, 0700, 0701, 0702, 0703, 0704, 0705, 0706, 0707, 0708, 0709, 0710, 0711, 0712, 0713, 0714, 0715, 0716, 0717, 0718, 0719, 0720, 0721	
欧洲及其它	卡罗拉插电式PHV	ZWE	全部年款	中央网关	√	√	√	√		
欧洲及其它	卡罗拉插电式PHV	ZWE	全部年款	驾驶员车门模块	√	√	√		0429	
欧洲及其它	卡罗拉插电式PHV	ZWE	全部年款	滑动天窗	√	√	√		0430	

欧洲及其它	卡罗拉插电式PHV	ZWE	全部年款	组合仪表	√	√	√	√	0300, 0515, 0516, 0517, 0518, 0519, 0520, 0521, 0522, 0523, 0524, 0525, 0526, 0527, 0528, 0529, 0530, 0531, 0532, 0533, 0534, 0535, 0536, 0537, 0538, 0539, 0540, 0541, 0542, 0543, 0544, 0545, 0546, 0547, 0548, 0549, 0550, 0551, 0552, 0553, 0554, 0555, 0556, 0557, 0558, 0559, 0560, 0561, 0562, 0563, 0564, 0565, 0566, 0567, 0568, 0569, 0570, 0571, 0572, 0573, 0574, 0575, 0576, 0577, 0578, 0579, 0580, 0581, 0582, 0583, 0584, 0585, 0586, 0587, 0588, 0589, 0590, 0591, 0592, 0593, 0594, 0595, 0596, 0597, 0598, 0599, 0600, 0601, 0602, 0603, 0604, 0605, 0606, 0607, 0608, 0609, 0610, 0611, 0612, 0613, 0614, 0615, 0616, 0617, 0618, 0619, 0620, 0621, 0622, 0623, 0624, 0625, 0626, 0627, 0628, 0629, 0630, 0631, 0632, 0633, 0634, 0635, 0636, 0637, 0638, 0639, 0640, 0641, 0642, 0	
欧洲及其它	卡罗拉插电式PHV	ZWE	全部年款	前大灯自动调平	√	√	√	√	0007, 0008, 0009, 0370, 0371, 0372, 0373, 0374, 0375, 0376, 0377, 0378, 0379, 0380, 0381, 0382, 0383, 0384, 0385, 0386, 0387, 0388, 0389	
欧洲及其它	卡罗拉插电式PHV	ZWE	全部年款	进入&启动	√	√	√	√	0392, 0393, 0395, 0398, 0399, 0400, 0431, 0432, 0433, 0434, 0435, 0436, 0437, 0438, 0439, 0440, 0441, 0442, 0443, 0444, 0445, 0446, 0447, 0448, 0449, 0450, 0451, 0452, 0453, 0454	
欧洲及其它	卡罗拉插电式PHV	ZWE	全部年款	电源控制	√	√	√	√	0267, 0268, 0269, 0270, 0271, 0272, 0273	
欧洲及其它	卡罗拉插电式PHV	ZWE	全部年款	导航系统	√	√	√	√		
欧洲及其它	卡罗拉插电式PHV	ZWE	全部年款	车辆接近通知系统	√	√	√	√	0035, 0036, 0037	

欧洲及其它	HARRIER HV	AXUH 8#	全部年款	发动机	√	√	√	√	0064, 0073, 0074, 0103, 0104, 0107, 0130, 0142, 0148, 0151, 0161, 0173, 0175, 0178, 0180, 0181, 0183, 0184, 0185, 0186, 0187, 0188, 0197, 0199, 0204, 0229, 0230, 0242, 0243, 0247, 0251, 0255, 0828, 0829, 0830, 0831, 0832, 0833, 0834, 0835, 0836, 0837, 0838, 0839, 0840, 0841, 0842, 0843, 0844, 0845, 0846, 0847, 0848, 0849, 0850, 0851, 0852, 0853, 0854, 0855, 0856, 0857, 0858, 0859, 0860, 0861, 0862, 0863, 0864	
欧洲及其它	HARRIER HV	AXUH 8#	全部年款	混合动力控制	√	√	√		0063, 0064, 0072, 0074, 0173, 0187, 0188, 0841, 0842, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119	
欧洲及其它	HARRIER HV	AXUH 8#	全部年款	电动机发电机	√	√	√	√		
欧洲及其它	HARRIER HV	AXUH 8#	全部年款	后电动机发电机	√	√	√	√		
欧洲及其它	HARRIER HV	AXUH 8#	全部年款	雷达巡航1	√	√	√	√		
欧洲及其它	HARRIER HV	AXUH 8#	全部年款	雷达巡航2	√	√	√		1178, 1179	
欧洲及其它	HARRIER HV	AXUH 8#	全部年款	ABS / EPB	√	√	√		0367, 0729, 0738, 0786, 0812, 1120, 1121, 1122, 1123, 1124, 1125	
欧洲及其它	HARRIER HV	AXUH 8#	全部年款	制动助力器	√	√	√		0738, 0812, 1122, 1123, 1125	
欧洲及其它	HARRIER HV	AXUH 8#	全部年款	胎压系统	√	√	√			
欧洲及其它	HARRIER HV	AXUH 8#	全部年款	电控液压力转向	√	√	√			
欧洲及其它	HARRIER HV	AXUH 8#	全部年款	前识别摄像机	√	√	√			
欧洲及其它	HARRIER HV	AXUH 8#	全部年款	车道控制	√	√	√		0723, 0819	
欧洲及其它	HARRIER HV	AXUH 8#	全部年款	全景监视器	√	√	√	√		

欧洲及其它	HARRIER HV	AXUH 8#	全部年款	转向角度传感器	√	√	√		
欧洲及其它	HARRIER HV	AXUH 8#	全部年款	驻车辅助摄像机	√	√	√	√	
欧洲及其它	HARRIER HV	AXUH 8#	全部年款	空调	√	√	√		0460, 0469, 0472, 1126, 1127, 1128, 1129, 1130, 1131, 1132, 1133, 11
欧洲及其它	HARRIER HV	AXUH 8#	全部年款	安全气囊	√	√	√		
欧洲及其它	HARRIER HV	AXUH 8#	全部年款	预碰撞系统	√	√	√		1198, 1199, 1200
欧洲及其它	HARRIER HV	AXUH 8#	全部年款	主车身	√	√	√		0005, 0013, 0333, 0396, 0398, 0399, 0684, 0692, 0699, 0708, 0709, 0712, 0717, 0720, 1135, 1136, 1137, 1138, 1139, 1140, 1141, 1142, 1143, 1144, 1145, 1146, 1147, 1148, 1149, 1150, 1151, 1152, 1153, 1154, 1155, 1156, 1157, 1158, 1159, 1160, 1161
欧洲及其它	HARRIER HV	AXUH 8#	全部年款	中央网关	√	√	√		
欧洲及其它	HARRIER HV	AXUH 8#	全部年款	后门	√	√	√	√	0422, 0423, 0424, 0425, 0426, 0427, 0428
欧洲及其它	HARRIER HV	AXUH 8#	全部年款	驾驶员车门模块	√	√	√		0429
欧洲及其它	HARRIER HV	AXUH 8#	全部年款	乘客车门模块	√	√	√		0429
欧洲及其它	HARRIER HV	AXUH 8#	全部年款	左后车门模块	√	√	√		0429
欧洲及其它	HARRIER HV	AXUH 8#	全部年款	右后车门模块	√	√	√		0429
欧洲及其它	HARRIER HV	AXUH 8#	全部年款	驾驶员座椅	√	√	√	√	0026, 0411, 0412, 0413, 0414, 0415, 0416, 0417, 0418, 0419, 0420, 04
欧洲及其它	HARRIER HV	AXUH 8#	全部年款	主开关	√	√	√		
欧洲及其它	HARRIER HV	AXUH 8#	全部年款	驾驶员座椅开关	√	√	√	√	0300, 0301, 0302, 0303, 0304, 0305, 0306, 0307, 0308, 0309, 0310, 0311, 0312, 0313, 0314, 0315, 0316, 0317, 0318, 0319, 0320, 0321, 0322

欧洲及其它	HARRIER HV	AXUH 8#	全部年款	滑动天窗	√	√	√	0430	
欧洲及其它	HARRIER HV	AXUH 8#	全部年款	倾斜与伸缩式方向盘	√	√	√	1187, 1188	
欧洲及其它	HARRIER HV	AXUH 8#	全部年款	组合仪表	√	√	√	0300, 0371, 0384, 0519, 0523, 0525, 0526, 0537, 0547, 0549, 0550, 0551, 0555, 0556, 0558, 0559, 0569, 0570, 0574, 0575, 0583, 0585, 0589, 0592, 0600, 0601, 0603, 0609, 0622, 0623, 0627, 0628, 0629, 0630, 0631, 0633, 0634, 0635, 0636, 0651, 0652, 0867, 0868, 0869, 0870, 0871, 0872, 0873, 0874, 0875, 0876, 0877, 0878, 0879, 0880, 0881, 0882, 0883, 0884, 0885, 0886, 0887, 0888, 0889, 0890, 0891, 0892, 0893, 0894, 0895, 0896, 0897, 0898, 0899, 0900, 0901, 0902, 0903, 0904, 0905, 0906, 0907, 0908, 0909, 0910, 0911, 0912, 0913, 0914, 0915, 0916, 0917, 0918, 0919, 0920, 0921, 0922, 0923, 0924, 0925, 0926, 0927, 0928, 0929, 0930, 0931, 0932, 0933, 0934, 0935, 0936, 0937, 0938, 0939, 0940, 0941, 0942, 0943, 0944, 0945, 0946, 0947, 0948, 0949, 0950, 0951, 0952, 0953, 0954, 0	
欧洲及其它	HARRIER HV	AXUH 8#	全部年款	抬头显示器	√	√	√	0042, 0043, 1180, 1181, 1182, 1183, 1184, 1185, 1186	
欧洲及其它	HARRIER HV	AXUH 8#	全部年款	路标辅助	√	√	√		
欧洲及其它	HARRIER HV	AXUH 8#	全部年款	间隙警告	√	√	√	0023, 0024	
欧洲及其它	HARRIER HV	AXUH 8#	全部年款	雨量湿度传感器	√	√	√		
欧洲及其它	HARRIER HV	AXUH 8#	全部年款	大灯控制	√	√			

欧洲及其它	HARRIER HV	AXUH 8#	全部年款	大灯控制(副)	√	√			
欧洲及其它	HARRIER HV	AXUH 8#	全部年款	前部识别摄像头(前照灯控制)	√	√	√		
欧洲及其它	HARRIER HV	AXUH 8#	全部年款	进入&启动	√	√	√		0440, 1162, 1163, 1164, 1165, 1166, 1167, 1168, 1169
欧洲及其它	HARRIER HV	AXUH 8#	全部年款	电源控制	√	√	√		
欧洲及其它	HARRIER HV	AXUH 8#	全部年款	导航系统	√	√	√	√	
欧洲及其它	HARRIER HV	AXUH 8#	全部年款	前雷达传感器	√	√	√		
欧洲及其它	HARRIER HV	AXUH 8#	全部年款	主盲点监视器	√	√	√		1170
欧洲及其它	HARRIER HV	AXUH 8#	全部年款	副盲点监视器	√	√	√		1171
欧洲及其它	HARRIER HV	AXUH 8#	全部年款	车辆接近通知系统	√	√	√		0036, 1172, 1173, 1174, 1175, 1176, 1177, 1201
欧洲及其它	HARRIER HV	AXUH 8#	全部年款	配电箱	√	√	√		
欧洲及其它	HIGHLANDER HV	AXUH 7#	全部年款	发动机	√	√	√	√	0064, 0073, 0074, 0103, 0104, 0107, 0130, 0142, 0148, 0151, 0161, 0173, 0175, 0178, 0180, 0181, 0183, 0184, 0185, 0186, 0187, 0188, 0197, 0199, 0204, 0229, 0230, 0242, 0243, 0247, 0251, 0255, 0828, 0829, 0830, 0831, 0832, 0833, 0834, 0835, 0836, 0837, 0838, 0839, 0840, 0841, 0842, 0843, 0844, 0845, 0846, 0847, 0848, 0849, 0850, 0851, 0852, 0853, 0854, 0855, 0856, 0857, 0858, 0859, 0860, 0861, 0862, 0863, 0864
欧洲及其它	HIGHLANDER HV	AXUH 7#	全部年款	混合动力控制	√	√	√		0063, 0064, 0072, 0074, 0173, 0187, 0188, 0841, 0842, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119
欧洲及其它	HIGHLANDER HV	AXUH 7#	全部年款	电动机发电机	√	√	√	√	

欧洲及其它	HIGHLAND ER HV	AXUH 7#	全部 年款	后电机 发电机	√	√	√	√		
欧洲及其它	HIGHLAND ER HV	AXUH 7#	全部 年款	雷达 巡航1	√	√	√	√		
欧洲及其它	HIGHLAND ER HV	AXUH 7#	全部 年款	雷达 巡航2	√	√	√		1178, 1179	
欧洲及其它	HIGHLAND ER HV	AXUH 7#	全部 年款	ABS / EPB	√	√	√		0367, 0729, 0738, 0786 , 0812, 1120, 1121, 1122, 1123, 1124, 1125	
欧洲及其它	HIGHLAND ER HV	AXUH 7#	全部 年款	制动 助力器	√	√	√		0738, 0812, 1122, 1123 , 1125	
欧洲及其它	HIGHLAND ER HV	AXUH 7#	全部 年款	胎压 系统	√	√	√			
欧洲及其它	HIGHLAND ER HV	AXUH 7#	全部 年款	电子 动力 方向 机	√	√	√	√		
欧洲及其它	HIGHLAND ER HV	AXUH 7#	全部 年款	前识 别摄 像机	√	√	√			
欧洲及其它	HIGHLAND ER HV	AXUH 7#	全部 年款	车道 控制	√	√	√		0723, 0819	
欧洲及其它	HIGHLAND ER HV	AXUH 7#	全部 年款	全景 监视 器	√	√	√	√		
欧洲及其它	HIGHLAND ER HV	AXUH 7#	全部 年款	转向 角度 传感 器	√	√	√			
欧洲及其它	HIGHLAND ER HV	AXUH 7#	全部 年款	驻车 辅助 摄像 机	√	√	√	√		

欧洲及其它	HIGHLAND ER HV	AXUH 7#	全部年款	空调	√	√	√	√	0455, 0456, 0457, 0458, 0459, 0460, 0461, 0462, 0463, 0464, 0465, 0466, 0467, 0468, 0469, 0470, 0471, 0472, 0473, 0474, 0475, 0476, 0477, 0478, 0479, 0480, 0481, 0482, 0483, 0484, 0485, 0486, 0487, 0488, 0489, 0490, 0491, 0492, 0493, 0494, 0495, 0496, 0497, 0498, 0499, 0500, 0501, 0502, 0503, 0504, 0505, 0506, 0507, 0508, 0509, 0510, 0511	
欧洲及其它	HIGHLAND ER HV	AXUH 7#	全部年款	安全气囊	√	√	√	√		
欧洲及其它	HIGHLAND ER HV	AXUH 7#	全部年款	预碰撞系统	√	√	√		1198, 1199, 1200	
欧洲及其它	HIGHLAND ER HV	AXUH 7#	全部年款	主车身	√	√	√	√	0005, 0263, 0268, 0269, 0324, 0325, 0327, 0328, 0329, 0330, 0331, 0333, 0386, 0393, 0394, 0395, 0396, 0397, 0398, 0399, 0400, 0682, 0683, 0684, 0685, 0686, 0687, 0688, 0689, 0690, 0691, 0692, 0693, 0694, 0695, 0696, 0697, 0698, 0699, 0700, 0701, 0702, 0703, 0704, 0705, 0706, 0707, 0708, 0709, 0710, 0711, 0712, 0713, 0714, 0715, 0716, 0717, 0718, 0719, 0720, 0721	
欧洲及其它	HIGHLAND ER HV	AXUH 7#	全部年款	中央网关	√	√	√	√		
欧洲及其它	HIGHLAND ER HV	AXUH 7#	全部年款	后门	√	√	√	√	0422, 0423, 0424, 0425, 0426, 0427, 0428	
欧洲及其它	HIGHLAND ER HV	AXUH 7#	全部年款	驾驶员车门模块	√	√	√		0429	
欧洲及其它	HIGHLAND ER HV	AXUH 7#	全部年款	乘客车门模块	√	√	√		0429	
欧洲及其它	HIGHLAND ER HV	AXUH 7#	全部年款	左后车门模块	√	√	√		0429	

欧洲及其它	HIGHLAND ER HV	AXUH 7#	全部年款	右后车门模块	√	√	√		0429	
欧洲及其它	HIGHLAND ER HV	AXUH 7#	全部年款	驾驶员座椅	√	√	√	√	0026, 0411, 0412, 0413, 0414, 0415, 0416, 0417, 0418, 0419, 0420, 0421	
欧洲及其它	HIGHLAND ER HV	AXUH 7#	全部年款	主开关	√	√	√			
欧洲及其它	HIGHLAND ER HV	AXUH 7#	全部年款	驾驶员座椅开关	√	√	√	√	0300, 0301, 0302, 0303, 0304, 0305, 0306, 0307, 0308, 0309, 0310, 0311, 0312, 0313, 0314, 0315, 0316, 0317, 0318, 0319, 0320, 0321, 0322	
欧洲及其它	HIGHLAND ER HV	AXUH 7#	全部年款	滑动天窗	√	√	√		0430	
欧洲及其它	HIGHLAND ER HV	AXUH 7#	全部年款	滑动遮阳帘	√	√	√		0820	
欧洲及其它	HIGHLAND ER HV	AXUH 7#	全部年款	组合仪表	√	√	√		0300, 0371, 0384, 0519, 0523, 0525, 0526, 0537, 0547, 0549, 0550, 0551, 0555, 0556, 0558, 0559, 0569, 0570, 0574, 0575, 0583, 0585, 0589, 0592, 0600, 0601, 0603, 0609, 0622, 0623, 0627, 0628, 0629, 0630, 0631, 0633, 0634, 0635, 0636, 0651, 0652, 0867, 0868, 0869, 0870, 0871, 0872, 0873, 0874, 0875, 0876, 0877, 0878, 0879, 0880, 0881, 0882, 0883, 0884, 0885, 0886, 0887, 0888, 0889, 0890, 0891, 0892, 0893, 0894, 0895, 0896, 0897, 0898, 0899, 0900, 0901, 0902, 0903, 0904, 0905, 0906, 0907, 0908, 0909, 0910, 0911, 0912, 0913, 0914, 0915, 0916, 0917, 0918, 0919, 0920, 0921, 0922, 0923, 0924, 0925, 0926, 0927, 0928, 0929, 0930, 0931, 0932, 0933, 0934, 0935, 0936, 0937, 0938, 0939, 0940, 0941, 0942, 0943, 0944, 0945, 0946, 0947, 0948, 0949, 0950, 0951, 0952, 0953, 0954, 0	

欧洲及其它	HIGHLAND ER HV	AXUH 7#	全部年款	抬头显示器	√	√	√		0042, 0043, 1180, 1181, 1182, 1183, 1184, 1185, 1186	
欧洲及其它	HIGHLAND ER HV	AXUH 7#	全部年款	路标辅助	√	√	√			
欧洲及其它	HIGHLAND ER HV	AXUH 7#	全部年款	左后视镜	√	√	√	√	0256, 0257, 0258, 0259, 0260, 0261, 0262, 0263, 0264, 0265	
欧洲及其它	HIGHLAND ER HV	AXUH 7#	全部年款	右后视镜	√	√	√	√	0256, 0257, 0258, 0259, 0260, 0261, 0262, 0263, 0264, 0265	
欧洲及其它	HIGHLAND ER HV	AXUH 7#	全部年款	间隙警告	√	√	√		0023, 0024	
欧洲及其它	HIGHLAND ER HV	AXUH 7#	全部年款	雨量湿度传感器	√	√	√			
欧洲及其它	HIGHLAND ER HV	AXUH 7#	全部年款	自适应前大灯系统	√	√	√	√	0007, 0008, 0009, 0370, 0371, 0372, 0373, 0374, 0375, 0376, 0377, 0378, 0379, 0380, 0381, 0382, 0383, 0384, 0385, 0386, 0387, 0388, 0389	
欧洲及其它	HIGHLAND ER HV	AXUH 7#	全部年款	自适应前大灯系统(副)	√	√	√		0001, 0002, 0003, 0004, 0005, 0027	
欧洲及其它	HIGHLAND ER HV	AXUH 7#	全部年款	前大灯自动调平	√	√	√		0001, 0002, 0003, 0004, 0005, 0006, 0007, 0008, 0009, 0010, 0011, 0012, 0013, 0014, 0015	
欧洲及其它	HIGHLAND ER HV	AXUH 7#	全部年款	前大灯自动调平(副)	√	√	√		0001, 0002, 0003, 0004, 0005, 0006	
欧洲及其它	HIGHLAND ER HV	AXUH 7#	全部年款	前部识别摄像头(前照灯控制)	√	√	√			
欧洲及其它	HIGHLAND ER HV	AXUH 7#	全部年款	进入&启动	√	√	√	√	0392, 0393, 0395, 0398, 0399, 0400, 0431, 0432, 0433, 0434, 0435, 0436, 0437, 0438, 0439, 0440, 0441, 0442, 0443, 0444, 0445, 0446, 0447, 0448, 0449, 0450, 0451, 0452, 0453, 0454	

欧洲及其它	HIGHLAND ER HV	AXUH 7#	全部年款	电源控制	√	√	√	√	0267, 0268, 0269, 0270, 0271, 0272, 0273	
欧洲及其它	HIGHLAND ER HV	AXUH 7#	全部年款	乘员检测	√	√	√			
欧洲及其它	HIGHLAND ER HV	AXUH 7#	全部年款	导航系统	√	√	√	√		
欧洲及其它	HIGHLAND ER HV	AXUH 7#	全部年款	前雷达传感器	√	√	√			
欧洲及其它	HIGHLAND ER HV	AXUH 7#	全部年款	主盲点监视器	√	√	√	√		
欧洲及其它	HIGHLAND ER HV	AXUH 7#	全部年款	副盲点监视器	√	√	√	√		
欧洲及其它	HIGHLAND ER HV	AXUH 7#	全部年款	进气隔栅执行器	√	√	√		0030, 0031, 0032, 0033	
欧洲及其它	HIGHLAND ER HV	AXUH 7#	全部年款	车辆接近通知系统	√	√	√	√	0035, 0036, 0037	
欧洲及其它	HIGHLAND ER HV	AXUH 7#	全部年款	远程信息处理系统	√	√	√	√	0029	
欧洲及其它	HIGHLAND ER HV	AXUH 7#	全部年款	巡航控制	√	√	√	√		

欧洲及其它	HIGHLANDER HV	GHU	全部年款	发动机和自动变速箱系统	√	√	√	√	0064, 0072, 0073, 0074, 0075, 0076, 0077, 0078, 0079, 0080, 0081, 0082, 0083, 0084, 0085, 0086, 0087, 0088, 0089, 0090, 0091, 0092, 0093, 0094, 0095, 0096, 0097, 0098, 0099, 0100, 0101, 0102, 0103, 0104, 0105, 0106, 0107, 0108, 0109, 0110, 0111, 0112, 0113, 0114, 0115, 0116, 0117, 0118, 0119, 0120, 0121, 0122, 0123, 0124, 0125, 0126, 0127, 0128, 0129, 0130, 0131, 0132, 0133, 0134, 0135, 0136, 0137, 0138, 0139, 0140, 0141, 0142, 0143, 0144, 0145, 0146, 0147, 0148, 0149, 0150, 0151, 0152, 0153, 0154, 0155, 0156, 0157, 0158, 0159, 0160, 0161, 0162, 0163, 0164, 0165, 0166, 0167, 0168, 0169, 0170, 0171, 0172, 0173, 0174, 0175, 0176, 0177, 0178, 0179, 0180, 0181, 0182, 0183, 0184, 0185, 0186, 0187, 0188, 0189, 0190, 0191, 0192, 0193, 0194, 0195, 0196, 0197, 0198, 0199, 0	SP0006, SP0017, SP0019, SP0021, SP0022, SP0023, SP0024, SP0025, SP0026, SP0027, SP0115
欧洲及其它	HIGHLANDER HV	GHU	全部年款	混合动力控制	√	√	√	√	0061, 0062, 0063, 0064, 0065, 0066, 0067, 0068, 0069, 0070, 0071, 0072, 0073, 0074	SP0006, SP0009, SP0010, SP0011, SP0012, SP0013, SP0014, SP0015, SP0016, SP0017, SP0018, SP0
欧洲及其它	HIGHLANDER HV	GHU	全部年款	巡航控制	√	√	√	√		

欧洲及其它	HIGHLAND ER HV	GHU	全部年款	防抱死制动系统/车身稳定控制系统/牵引力控制系统	√	√	√	√	0026, 0278, 0279, 0281, 0282, 0284, 0285, 0367, 0724, 0725, 0726, 0727, 0728, 0729, 0730, 0731, 0732, 0733, 0734, 0735, 0736, 0737, 0738, 0739, 0740, 0741, 0742, 0743, 0744, 0745, 0746, 0747, 0748, 0749, 0750, 0751, 0752, 0753, 0754, 0755, 0756, 0757, 0758, 0759, 0760, 0761, 0762, 0763, 0764, 0765, 0766, 0767, 0768, 0769, 0770, 0771, 0772, 0773, 0774, 0775, 0776, 0777, 0778, 0779, 0780, 0781, 0782, 0783, 0784, 0785, 0786, 0787, 0788, 0789, 0790, 0791, 0792, 0793, 0794, 0795, 0796, 0797, 0798, 0799, 0800, 0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810	SP0003, SP0004, SP0005, SP0006, SP0073
欧洲及其它	HIGHLAND ER HV	GHU	全部年款	胎压系统	√	√	√			
欧洲及其它	HIGHLAND ER HV	GHU	全部年款	电子动力方向机	√	√	√	√		SP0003, SP0054, SP0055
欧洲及其它	HIGHLAND ER HV	GHU	全部年款	空调	√	√	√	√	0455, 0456, 0457, 0458, 0459, 0460, 0461, 0462, 0463, 0464, 0465, 0466, 0467, 0468, 0469, 0470, 0471, 0472, 0473, 0474, 0475, 0476, 0477, 0478, 0479, 0480, 0481, 0482, 0483, 0484, 0485, 0486, 0487, 0488, 0489, 0490, 0491, 0492, 0493, 0494, 0495, 0496, 0497, 0498, 0499, 0500, 0501, 0502, 0503, 0504, 0505, 0506, 0507, 0508, 0509, 0510, 0511	SP0065, SP0066, SP0104
欧洲及其它	HIGHLAND ER HV	GHU	全部年款	停机系统状态由认证 ECU 或智能钥匙	√	√	√		0399	SP0096, SP0097

欧洲及其它	HIGHLAND ER HV	GHU	全部年款	安全气囊	√	√	√	√		SP0003
欧洲及其它	HIGHLAND ER HV	GHU	全部年款	主车身	√	√	√	√	0005, 0263, 0268, 0269, 0324, 0325, 0327, 0328, 0329, 0330, 0331, 0333, 0386, 0393, 0394, 0395, 0396, 0397, 0398, 0399, 0400, 0682, 0683, 0684, 0685, 0686, 0687, 0688, 0689, 0690, 0691, 0692, 0693, 0694, 0695, 0696, 0697, 0698, 0699, 0700, 0701, 0702, 0703, 0704, 0705, 0706, 0707, 0708, 0709, 0710, 0711, 0712, 0713, 0714, 0715, 0716, 0717, 0718, 0719, 0720, 0721	SP0018, SP0056, SP0070, SP0071
欧洲及其它	HIGHLAND ER HV	GHU	全部年款	后门	√	√	√	√	0422, 0423, 0424, 0425, 0426, 0427, 0428	
欧洲及其它	HIGHLAND ER HV	GHU	全部年款	驾驶员车门模块	√	√	√		0429	
欧洲及其它	HIGHLAND ER HV	GHU	全部年款	滑动天窗	√	√	√		0430	

欧洲及其它	HIGHLANDER HV	GHU	全部年款	组合仪表	√	√	√	√	0300, 0515, 0516, 0517, 0518, 0519, 0520, 0521, 0522, 0523, 0524, 0525, 0526, 0527, 0528, 0529, 0530, 0531, 0532, 0533, 0534, 0535, 0536, 0537, 0538, 0539, 0540, 0541, 0542, 0543, 0544, 0545, 0546, 0547, 0548, 0549, 0550, 0551, 0552, 0553, 0554, 0555, 0556, 0557, 0558, 0559, 0560, 0561, 0562, 0563, 0564, 0565, 0566, 0567, 0568, 0569, 0570, 0571, 0572, 0573, 0574, 0575, 0576, 0577, 0578, 0579, 0580, 0581, 0582, 0583, 0584, 0585, 0586, 0587, 0588, 0589, 0590, 0591, 0592, 0593, 0594, 0595, 0596, 0597, 0598, 0599, 0600, 0601, 0602, 0603, 0604, 0605, 0606, 0607, 0608, 0609, 0610, 0611, 0612, 0613, 0614, 0615, 0616, 0617, 0618, 0619, 0620, 0621, 0622, 0623, 0624, 0625, 0626, 0627, 0628, 0629, 0630, 0631, 0632, 0633, 0634, 0635, 0636, 0637, 0638, 0639, 0640, 0641, 0642, 0	
欧洲及其它	HIGHLANDER HV	GHU	全部年款	进入&启动	√	√	√	√	0392, 0393, 0395, 0398, 0399, 0400, 0431, 0432, 0433, 0434, 0435, 0436, 0437, 0438, 0439, 0440, 0441, 0442, 0443, 0444, 0445, 0446, 0447, 0448, 0449, 0450, 0451, 0452, 0453, 0454	SP0018, SP0057, SP0058, SP0059, SP0060, SP0061
欧洲及其它	HIGHLANDER HV	GHU	全部年款	乘员检测	√	√	√			SP0092, SP0093, SP0094

欧洲及其它	HIGHLANDER HV	GVU	全部年款	发动机和自动变速箱系统	√	√	√	√	0064, 0072, 0073, 0074, 0075, 0076, 0077, 0078, 0079, 0080, 0081, 0082, 0083, 0084, 0085, 0086, 0087, 0088, 0089, 0090, 0091, 0092, 0093, 0094, 0095, 0096, 0097, 0098, 0099, 0100, 0101, 0102, 0103, 0104, 0105, 0106, 0107, 0108, 0109, 0110, 0111, 0112, 0113, 0114, 0115, 0116, 0117, 0118, 0119, 0120, 0121, 0122, 0123, 0124, 0125, 0126, 0127, 0128, 0129, 0130, 0131, 0132, 0133, 0134, 0135, 0136, 0137, 0138, 0139, 0140, 0141, 0142, 0143, 0144, 0145, 0146, 0147, 0148, 0149, 0150, 0151, 0152, 0153, 0154, 0155, 0156, 0157, 0158, 0159, 0160, 0161, 0162, 0163, 0164, 0165, 0166, 0167, 0168, 0169, 0170, 0171, 0172, 0173, 0174, 0175, 0176, 0177, 0178, 0179, 0180, 0181, 0182, 0183, 0184, 0185, 0186, 0187, 0188, 0189, 0190, 0191, 0192, 0193, 0194, 0195, 0196, 0197, 0198, 0199, 0200	SP0006, SP0017, SP0019, SP0020, SP0021, SP0022, SP0023, SP0024, SP0025, SP0026, SP0027, SP0028, SP0029, SP0030, SP0031, SP0032, SP0115
欧洲及其它	HIGHLANDER HV	GVU	全部年款	混合动力控制	√	√	√	√	0061, 0062, 0063, 0064, 0065, 0066, 0067, 0068, 0069, 0070, 0071, 0072, 0073, 0074	SP0006, SP0007, SP0008, SP0009, SP0010, SP0011, SP0012, SP0013, SP0014, SP0015, SP0016, SP0017, SP0018, SP0019
欧洲及其它	HIGHLANDER HV	GVU	全部年款	巡航控制	√	√	√	√		

欧洲及其它	HIGHLAND ER HV	GVU	全部年款	防抱死制动系统/车身稳定控制系统/牵引力控制系统	√	√	√	√	0026, 0278, 0279, 0281, 0282, 0284, 0285, 0367, 0724, 0725, 0726, 0727, 0728, 0729, 0730, 0731, 0732, 0733, 0734, 0735, 0736, 0737, 0738, 0739, 0740, 0741, 0742, 0743, 0744, 0745, 0746, 0747, 0748, 0749, 0750, 0751, 0752, 0753, 0754, 0755, 0756, 0757, 0758, 0759, 0760, 0761, 0762, 0763, 0764, 0765, 0766, 0767, 0768, 0769, 0770, 0771, 0772, 0773, 0774, 0775, 0776, 0777, 0778, 0779, 0780, 0781, 0782, 0783, 0784, 0785, 0786, 0787, 0788, 0789, 0790, 0791, 0792, 0793, 0794, 0795, 0796, 0797, 0798, 0799, 0800, 0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810	SP0003, SP0004, SP0005, SP0006, SP0073, SP0091
欧洲及其它	HIGHLAND ER HV	GVU	全部年款	胎压系统	√	√	√			SP0003, SP0048, SP0049, SP0050, SP0051
欧洲及其它	HIGHLAND ER HV	GVU	全部年款	电子动力方向机	√	√	√	√		SP0003, SP0054, SP0055
欧洲及其它	HIGHLAND ER HV	GVU	全部年款	空调	√	√	√	√	0455, 0456, 0457, 0458, 0459, 0460, 0461, 0462, 0463, 0464, 0465, 0466, 0467, 0468, 0469, 0470, 0471, 0472, 0473, 0474, 0475, 0476, 0477, 0478, 0479, 0480, 0481, 0482, 0483, 0484, 0485, 0486, 0487, 0488, 0489, 0490, 0491, 0492, 0493, 0494, 0495, 0496, 0497, 0498, 0499, 0500, 0501, 0502, 0503, 0504, 0505, 0506, 0507, 0508, 0509, 0510, 0511	SP0062, SP0063, SP0064, SP0065, SP0066, SP0067, SP0068, SP0104
欧洲及其它	HIGHLAND ER HV	GVU	全部年款	停机系统状态由认证ECU或智能钥匙	√	√	√		0399	SP0096, SP0097

欧洲及其它	HIGHLAND ER HV	GVU	全部年款	安全气囊	√	√	√	√		SP0003
欧洲及其它	HIGHLAND ER HV	GVU	全部年款	主车身	√	√	√	√	0005, 0263, 0268, 0269, 0324, 0325, 0327, 0328, 0329, 0330, 0331, 0333, 0386, 0393, 0394, 0395, 0396, 0397, 0398, 0399, 0400, 0682, 0683, 0684, 0685, 0686, 0687, 0688, 0689, 0690, 0691, 0692, 0693, 0694, 0695, 0696, 0697, 0698, 0699, 0700, 0701, 0702, 0703, 0704, 0705, 0706, 0707, 0708, 0709, 0710, 0711, 0712, 0713, 0714, 0715, 0716, 0717, 0718, 0719, 0720, 0721	SP0018, SP0056, SP0070, SP0071
欧洲及其它	HIGHLAND ER HV	GVU	全部年款	后门	√	√	√	√	0422, 0423, 0424, 0425, 0426, 0427, 0428	
欧洲及其它	HIGHLAND ER HV	GVU	全部年款	驾驶员车门模块	√	√	√		0429	
欧洲及其它	HIGHLAND ER HV	GVU	全部年款	滑动天窗	√	√	√		0430	

欧洲及其它	HIGHLANDER HV	GVU	全部年款	组合仪表	√	√	√	√	0300, 0515, 0516, 0517, 0518, 0519, 0520, 0521, 0522, 0523, 0524, 0525, 0526, 0527, 0528, 0529, 0530, 0531, 0532, 0533, 0534, 0535, 0536, 0537, 0538, 0539, 0540, 0541, 0542, 0543, 0544, 0545, 0546, 0547, 0548, 0549, 0550, 0551, 0552, 0553, 0554, 0555, 0556, 0557, 0558, 0559, 0560, 0561, 0562, 0563, 0564, 0565, 0566, 0567, 0568, 0569, 0570, 0571, 0572, 0573, 0574, 0575, 0576, 0577, 0578, 0579, 0580, 0581, 0582, 0583, 0584, 0585, 0586, 0587, 0588, 0589, 0590, 0591, 0592, 0593, 0594, 0595, 0596, 0597, 0598, 0599, 0600, 0601, 0602, 0603, 0604, 0605, 0606, 0607, 0608, 0609, 0610, 0611, 0612, 0613, 0614, 0615, 0616, 0617, 0618, 0619, 0620, 0621, 0622, 0623, 0624, 0625, 0626, 0627, 0628, 0629, 0630, 0631, 0632, 0633, 0634, 0635, 0636, 0637, 0638, 0639, 0640, 0641, 0642, 0	SP0069
欧洲及其它	HIGHLANDER HV	GVU	全部年款	进入&启动	√	√	√	√	0392, 0393, 0395, 0398, 0399, 0400, 0431, 0432, 0433, 0434, 0435, 0436, 0437, 0438, 0439, 0440, 0441, 0442, 0443, 0444, 0445, 0446, 0447, 0448, 0449, 0450, 0451, 0452, 0453, 0454	SP0018, SP0056, SP0057, SP0058, SP0059, SP0060, SP0061
欧洲及其它	HIGHLANDER HV	GVU	全部年款	乘员检测	√	√	√			SP0092, SP0093, SP0094
欧洲及其它	HIGHLANDER HV	GVU	全部年款	导航系统	√	√	√	√		SP0042, SP0043, SP0044, SP0045, SP0046, SP0047
欧洲及其它	HIGHLANDER HV	GVU	全部年款	副网关	√	√	√	√		SP0018

欧洲及其它	HIGHLAND ER HV	GVU	全部年款	智能驻车辅助/驻车辅助监视器	√	√	√	√		
欧洲及其它	HIGHLAND ER HV	GVU	全部年款	车道偏离警告	√	√	√	√	0722, 0723	SP0076, SP0077
欧洲及其它	HIGHLAND ER HV	GVU	全部年款	PM1 网关	√	√	√	√		SP0018
欧洲及其它	HIGHLAND ER HV	GVU	全部年款	乘客车门模块	√	√	√		0429	
欧洲及其它	HIGHLAND ER HV	GVU	全部年款	左后车门模块	√	√	√		0429	
欧洲及其它	HIGHLAND ER HV	GVU	全部年款	右后车门模块	√	√	√		0429	
欧洲及其它	HIGHLAND ER HV	GVU	全部年款	驾驶员座椅	√	√	√	√	0026, 0411, 0412, 0413, 0414, 0415, 0416, 0417, 0418, 0419, 0420, 0421	
欧洲及其它	HIGHLAND ER HV	GVU	全部年款	主开关	√	√	√			
欧洲及其它	HIGHLAND ER HV	GVU	全部年款	滑动遮阳帘	√	√	√		0820	
欧洲及其它	HIGHLAND ER HV	GVU	全部年款	左后视镜	√	√	√	√	0256, 0257, 0258, 0259, 0260, 0261, 0262, 0263, 0264, 0265	
欧洲及其它	HIGHLAND ER HV	GVU	全部年款	右后视镜	√	√	√	√	0256, 0257, 0258, 0259, 0260, 0261, 0262, 0263, 0264, 0265	
欧洲及其它	HIGHLAND ER HV	GVU	全部年款	间隙声呐	√	√	√	√	0023, 0024, 0025, 0026	SP0052, SP0053
欧洲及其它	HIGHLAND ER HV	GVU	全部年款	电源控制	√	√	√	√	0267, 0268, 0269, 0270, 0271, 0272, 0273	SP0041
欧洲及其它	HIGHLAND ER HV	GVU	全部年款	远程发动机启动	√	√	√	√		SP0088, SP0089, SP0090

欧洲及其它	HIGH LAND ER HV	GVU	全部 年款	主盲 点监 视器	√	√	√	√		SP0078, SP0079, SP 0080, SP0081
欧洲及其它	HIGH LAND ER HV	GVU	全部 年款	副盲 点监 视器	√	√	√	√		SP0082, SP0083, SP 0084, SP0085
欧洲及其它	HIGH LAND ER HV	GVU	全部 年款	车辆 接近 通知 系统	√	√	√		0035, 0036, 0037	
欧洲及其它	HIGH LAND ER HV	GVU	全部 年款	雷达 巡航2	√	√	√	√	0017, 0018	SP0037, SP0074, SP 0075
欧洲及其它	HIGH LAND ER HV	GVU	全部 年款	雷达 巡航1	√	√	√	√		
欧洲及其它	HIGH LAND ER HV	GVU	全部 年款	前识 别摄 像机	√	√	√	√	0045	SP0037, SP0076, SP 0077, SP0087
欧洲及其它	HIGH LAND ER HV	GVU	全部 年款	LKA / LDA	√	√	√	√	0722, 0723	
欧洲及其它	HIGH LAND ER HV	GVU	全部 年款	车道 保持 辅助/ 车道 偏离 警告 (副)				√		
欧洲及其它	HIGH LAND ER HV	GVU	全部 年款	全景 监视 器	√	√	√	√		
欧洲及其它	HIGH LAND ER HV	GVU	全部 年款	预碰 撞2	√	√	√	√	0016, 0017, 0018, 0019 , 0020, 0021, 0022	SP0033, SP0034, SP 0035, SP0036, SP00 37
欧洲及其它	HIGH LAND ER HV	GVU	全部 年款	中央 网关	√	√	√	√		SP0018
欧洲及其它	HIGH LAND ER HV	GVU	全部 年款	车辆 接近 通知 系统	√	√	√	√	0035, 0036, 0037	

欧洲及其它	HIGHLANDER HV	MHU	全部年款	发动机和自动变速箱系统	√	√	√	√	0064, 0072, 0073, 0074, 0075, 0076, 0077, 0078, 0079, 0080, 0081, 0082, 0083, 0084, 0085, 0086, 0087, 0088, 0089, 0090, 0091, 0092, 0093, 0094, 0095, 0096, 0097, 0098, 0099, 0100, 0101, 0102, 0103, 0104, 0105, 0106, 0107, 0108, 0109, 0110, 0111, 0112, 0113, 0114, 0115, 0116, 0117, 0118, 0119, 0120, 0121, 0122, 0123, 0124, 0125, 0126, 0127, 0128, 0129, 0130, 0131, 0132, 0133, 0134, 0135, 0136, 0137, 0138, 0139, 0140, 0141, 0142, 0143, 0144, 0145, 0146, 0147, 0148, 0149, 0150, 0151, 0152, 0153, 0154, 0155, 0156, 0157, 0158, 0159, 0160, 0161, 0162, 0163, 0164, 0165, 0166, 0167, 0168, 0169, 0170, 0171, 0172, 0173, 0174, 0175, 0176, 0177, 0178, 0179, 0180, 0181, 0182, 0183, 0184, 0185, 0186, 0187, 0188, 0189, 0190, 0191, 0192, 0193, 0194, 0195, 0196, 0197, 0198, 0199, 0200	SP0006, SP0017, SP0019, SP0022, SP0023, SP0024, SP0025, SP0026, SP0027, SP0115
欧洲及其它	HIGHLANDER HV	MHU	全部年款	混合动力控制	√	√	√	√	0061, 0062, 0063, 0064, 0065, 0068, 0069, 0070, 0071, 0072, 0073, 0074, 0110	SP0006, SP0015, SP0016, SP0017, SP0018, SP0019
欧洲及其它	HIGHLANDER HV	MHU	全部年款	巡航控制	√	√	√	√		

欧洲及其它	HIGHLAND ER HV	MHU	全部年款	防抱死制动系统/车身稳定控制系统/牵引力控制系统	√	√	√	√	0026, 0278, 0279, 0281, 0282, 0284, 0285, 0367, 0724, 0725, 0726, 0727, 0728, 0729, 0730, 0731, 0732, 0733, 0734, 0735, 0736, 0737, 0738, 0739, 0740, 0741, 0742, 0743, 0744, 0745, 0746, 0747, 0748, 0749, 0750, 0751, 0752, 0753, 0754, 0755, 0756, 0757, 0758, 0759, 0760, 0761, 0762, 0763, 0764, 0765, 0766, 0767, 0768, 0769, 0770, 0771, 0772, 0773, 0774, 0775, 0776, 0777, 0778, 0779, 0780, 0781, 0782, 0783, 0784, 0785, 0786, 0787, 0788, 0789, 0790, 0791, 0792, 0793, 0794, 0795, 0796, 0797, 0798, 0799, 0800, 0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810	SP0003, SP0004, SP0005, SP0006, SP00073
欧洲及其它	HIGHLAND ER HV	MHU	全部年款	胎压系统	√	√	√			SP0003, SP0051
欧洲及其它	HIGHLAND ER HV	MHU	全部年款	电子动力方向机	√	√	√	√		SP0003, SP0054, SP0055
欧洲及其它	HIGHLAND ER HV	MHU	全部年款	空调	√	√	√	√	0455, 0456, 0457, 0458, 0459, 0460, 0461, 0462, 0463, 0464, 0465, 0466, 0467, 0468, 0469, 0470, 0471, 0472, 0473, 0474, 0475, 0476, 0477, 0478, 0479, 0480, 0481, 0482, 0483, 0484, 0485, 0486, 0487, 0488, 0489, 0490, 0491, 0492, 0493, 0494, 0495, 0496, 0497, 0498, 0499, 0500, 0501, 0502, 0503, 0504, 0505, 0506, 0507, 0508, 0509, 0510, 0511	SP0065, SP0066, SP0104
欧洲及其它	HIGHLAND ER HV	MHU	全部年款	安全气囊	√	√	√			SP0003

欧洲及其它	HIGHLANDER HV	MHU	全部年款	主车身	√	√	√	√	0005, 0263, 0268, 0269, 0324, 0325, 0327, 0328, 0329, 0330, 0331, 0333, 0386, 0393, 0394, 0395, 0396, 0397, 0398, 0399, 0400, 0682, 0683, 0684, 0685, 0686, 0687, 0688, 0689, 0690, 0691, 0692, 0693, 0694, 0695, 0696, 0697, 0698, 0699, 0700, 0701, 0702, 0703, 0704, 0705, 0706, 0707, 0708, 0709, 0710, 0711, 0712, 0713, 0714, 0715, 0716, 0717, 0718, 0719, 0720, 0721	SP0018, SP0056, SP0070, SP0071
欧洲及其它	HIGHLANDER HV	MHU	全部年款	副网关	√	√	√	√		SP0018
欧洲及其它	HIGHLANDER HV	MHU	全部年款	后门	√	√	√	√	0422, 0423, 0424, 0425, 0426, 0427, 0428	
欧洲及其它	HIGHLANDER HV	MHU	全部年款	驾驶员车门模块	√	√	√		0429	
欧洲及其它	HIGHLANDER HV	MHU	全部年款	滑动天窗	√	√	√		0430	

欧洲及其它	HIGHLANDER HV	MHU	全部年款	组合仪表	√	√	√	√	0300, 0515, 0516, 0517, 0518, 0519, 0520, 0521, 0522, 0523, 0524, 0525, 0526, 0527, 0528, 0529, 0530, 0531, 0532, 0533, 0534, 0535, 0536, 0537, 0538, 0539, 0540, 0541, 0542, 0543, 0544, 0545, 0546, 0547, 0548, 0549, 0550, 0551, 0552, 0553, 0554, 0555, 0556, 0557, 0558, 0559, 0560, 0561, 0562, 0563, 0564, 0565, 0566, 0567, 0568, 0569, 0570, 0571, 0572, 0573, 0574, 0575, 0576, 0577, 0578, 0579, 0580, 0581, 0582, 0583, 0584, 0585, 0586, 0587, 0588, 0589, 0590, 0591, 0592, 0593, 0594, 0595, 0596, 0597, 0598, 0599, 0600, 0601, 0602, 0603, 0604, 0605, 0606, 0607, 0608, 0609, 0610, 0611, 0612, 0613, 0614, 0615, 0616, 0617, 0618, 0619, 0620, 0621, 0622, 0623, 0624, 0625, 0626, 0627, 0628, 0629, 0630, 0631, 0632, 0633, 0634, 0635, 0636, 0637, 0638, 0639, 0640, 0641, 0642, 0	
欧洲及其它	HIGHLANDER HV	MHU	全部年款	进入&启动	√	√	√	√	0392, 0393, 0395, 0398, 0399, 0400, 0431, 0432, 0433, 0434, 0435, 0436, 0437, 0438, 0439, 0440, 0441, 0442, 0443, 0444, 0445, 0446, 0447, 0448, 0449, 0450, 0451, 0452, 0453, 0454	SP0018, SP0057, SP0058, SP0059, SP0060, SP0061
欧洲及其它	HIGHLANDER HV	MHU	全部年款	乘员检测	√	√	√			SP0092, SP0093, SP0094
欧洲及其它	IZOA EV	KPX10	全部年款	EV	√	√	√		0063, 0064, 0072, 0074, 0173, 0187, 0188, 0841, 0842, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119	
欧洲及其它	IZOA EV	KPX10	全部年款	电动机发电机	√	√	√			
欧洲及其它	IZOA EV	KPX10	全部年款	EV蓄电池	√	√	√		1116, 1194	
欧洲及其它	IZOA EV	KPX10	全部年款	插入式系统控制	√	√	√		1197	

欧洲及其它	IZOA EV	KPX10	全部年款	直流快速充电控制	√	√	√		
欧洲及其它	IZOA EV	KPX10	全部年款	雷达巡航1	√	√	√	√	
欧洲及其它	IZOA EV	KPX10	全部年款	雷达巡航2	√	√	√		1178, 1179
欧洲及其它	IZOA EV	KPX10	全部年款	防抱死制动系统/车身稳定控制系统/牵引力控制系统	√	√	√	√	0026, 0278, 0279, 0281, 0282, 0284, 0285, 0367, 0724, 0725, 0726, 0727, 0728, 0729, 0730, 0731, 0732, 0733, 0734, 0735, 0736, 0737, 0738, 0739, 0740, 0741, 0742, 0743, 0744, 0745, 0746, 0747, 0748, 0749, 0750, 0751, 0752, 0753, 0754, 0755, 0756, 0757, 0758, 0759, 0760, 0761, 0762, 0763, 0764, 0765, 0766, 0767, 0768, 0769, 0770, 0771, 0772, 0773, 0774, 0775, 0776, 0777, 0778, 0779, 0780, 0781, 0782, 0783, 0784, 0785, 0786, 0787, 0788, 0789, 0790, 0791, 0792, 0793, 0794, 0795, 0796, 0797, 0798, 0799, 0800, 0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810
欧洲及其它	IZOA EV	KPX10	全部年款	胎压系统	√	√	√		
欧洲及其它	IZOA EV	KPX10	全部年款	电子动力方向盘	√	√	√	√	
欧洲及其它	IZOA EV	KPX10	全部年款	电动驻车制动	√	√	√	√	0278, 0279, 0280, 0281, 0282, 0283, 0284, 0285, 0286, 0287, 0288, 0289, 0290, 0291, 0292, 0293, 0294, 0295, 0296, 0297, 0298, 0299
欧洲及其它	IZOA EV	KPX10	全部年款	前识别摄像机	√	√	√		
欧洲及其它	IZOA EV	KPX10	全部年款	车道控制	√	√	√		0723, 0819

欧洲及其它	IZOA EV	KPX10	全部年款	空调	√	√	√	√	0455, 0456, 0457, 0458, 0459, 0460, 0461, 0462, 0463, 0464, 0465, 0466, 0467, 0468, 0469, 0470, 0471, 0472, 0473, 0474, 0475, 0476, 0477, 0478, 0479, 0480, 0481, 0482, 0483, 0484, 0485, 0486, 0487, 0488, 0489, 0490, 0491, 0492, 0493, 0494, 0495, 0496, 0497, 0498, 0499, 0500, 0501, 0502, 0503, 0504, 0505, 0506, 0507, 0508, 0509, 0510, 0511	
欧洲及其它	IZOA EV	KPX10	全部年款	安全气囊	√	√	√	√		
欧洲及其它	IZOA EV	KPX10	全部年款	预碰撞系统	√	√	√		1198, 1199, 1200	
欧洲及其它	IZOA EV	KPX10	全部年款	主车身	√	√	√	√	0005, 0263, 0268, 0269, 0324, 0325, 0327, 0328, 0329, 0330, 0331, 0333, 0386, 0393, 0394, 0395, 0396, 0397, 0398, 0399, 0400, 0682, 0683, 0684, 0685, 0686, 0687, 0688, 0689, 0690, 0691, 0692, 0693, 0694, 0695, 0696, 0697, 0698, 0699, 0700, 0701, 0702, 0703, 0704, 0705, 0706, 0707, 0708, 0709, 0710, 0711, 0712, 0713, 0714, 0715, 0716, 0717, 0718, 0719, 0720, 0721	
欧洲及其它	IZOA EV	KPX10	全部年款	中央网关	√	√	√	√		
欧洲及其它	IZOA EV	KPX10	全部年款	驾驶员车门模块	√	√	√		0429	
欧洲及其它	IZOA EV	KPX10	全部年款	乘客车门模块	√	√	√		0429	
欧洲及其它	IZOA EV	KPX10	全部年款	左后车门模块	√	√	√		0429	
欧洲及其它	IZOA EV	KPX10	全部年款	右后车门模块	√	√	√		0429	
欧洲及其它	IZOA EV	KPX10	全部年款	主开关	√	√	√			
欧洲及其它	IZOA EV	KPX10	全部年款	滑动天窗	√	√	√		0430	

欧洲及其它	IZOA EV	KPX10	全部年款	组合仪表	√	√	√	0300, 0371, 0384, 0519, 0523, 0525, 0526, 0537, 0547, 0549, 0550, 0551, 0555, 0556, 0558, 0559, 0569, 0570, 0574, 0575, 0583, 0585, 0589, 0592, 0600, 0601, 0603, 0609, 0622, 0623, 0627, 0628, 0629, 0630, 0631, 0633, 0634, 0635, 0636, 0651, 0652, 0867, 0868, 0869, 0870, 0871, 0872, 0873, 0874, 0875, 0876, 0877, 0878, 0879, 0880, 0881, 0882, 0883, 0884, 0885, 0886, 0887, 0888, 0889, 0890, 0891, 0892, 0893, 0894, 0895, 0896, 0897, 0898, 0899, 0900, 0901, 0902, 0903, 0904, 0905, 0906, 0907, 0908, 0909, 0910, 0911, 0912, 0913, 0914, 0915, 0916, 0917, 0918, 0919, 0920, 0921, 0922, 0923, 0924, 0925, 0926, 0927, 0928, 0929, 0930, 0931, 0932, 0933, 0934, 0935, 0936, 0937, 0938, 0939, 0940, 0941, 0942, 0943, 0944, 0945, 0946, 0947, 0948, 0949, 0950, 0951, 0952, 0953, 0954, 0	
欧洲及其它	IZOA EV	KPX10	全部年款	前大灯自动调平	√	√	√	0001, 0002, 0003, 0004, 0005, 0006, 0007, 0008, 0009, 0010, 0011, 0012, 0013, 0014, 0015	
欧洲及其它	IZOA EV	KPX10	全部年款	前部识别摄像头(前照灯控制)	√	√	√		
欧洲及其它	IZOA EV	KPX10	全部年款	进入&启动	√	√	√	0392, 0393, 0395, 0398, 0399, 0400, 0431, 0432, 0433, 0434, 0435, 0436, 0437, 0438, 0439, 0440, 0441, 0442, 0443, 0444, 0445, 0446, 0447, 0448, 0449, 0450, 0451, 0452, 0453, 0454	
欧洲及其它	IZOA EV	KPX10	全部年款	电源控制	√	√	√	0267, 0268, 0269, 0270, 0271, 0272, 0273	
欧洲及其它	IZOA EV	KPX10	全部年款	前雷达传感器	√	√	√		

欧洲及其它	IZOA EV	KPX10	全部年款	主盲点监视器	√	√	√	√		
欧洲及其它	IZOA EV	KPX10	全部年款	副盲点监视器	√	√	√	√		
欧洲及其它	IZOA EV	KPX10	全部年款	格栅隔板	√	√	√	√	0030, 0031, 0032, 0033, 0034	
欧洲及其它	IZOA EV	KPX10	全部年款	车辆接近通知系统	√	√	√	√	0035, 0036, 0037	
欧洲及其它	IZOA EV	KPX10	全部年款	远程信息处理系统	√	√	√		1195, 1196	
欧洲及其它	雷凌混动 (LEVIN HV)	ZWE	全部年款	发动机和自动变速箱系统	√	√	√	√	0064, 0072, 0073, 0074, 0075, 0076, 0077, 0078, 0079, 0080, 0081, 0082, 0083, 0084, 0085, 0086, 0087, 0088, 0089, 0090, 0091, 0092, 0093, 0094, 0095, 0096, 0097, 0098, 0099, 0100, 0101, 0102, 0103, 0104, 0105, 0106, 0107, 0108, 0109, 0110, 0111, 0112, 0113, 0114, 0115, 0116, 0117, 0118, 0119, 0120, 0121, 0122, 0123, 0124, 0125, 0126, 0127, 0128, 0129, 0130, 0131, 0132, 0133, 0134, 0135, 0136, 0137, 0138, 0139, 0140, 0141, 0142, 0143, 0144, 0145, 0146, 0147, 0148, 0149, 0150, 0151, 0152, 0153, 0154, 0155, 0156, 0157, 0158, 0159, 0160, 0161, 0162, 0163, 0164, 0165, 0166, 0167, 0168, 0169, 0170, 0171, 0172, 0173, 0174, 0175, 0176, 0177, 0178, 0179, 0180, 0181, 0182, 0183, 0184, 0185, 0186, 0187, 0188, 0189, 0190, 0191, 0192, 0193, 0194, 0195, 0196, 0197, 0198, 0199, 0200	SP0006, SP0017, SP0019, SP0020, SP0021, SP0022, SP0023, SP0024, SP0025, SP0026, SP0027, SP0028, SP0029, SP0030, SP0031, SP0032
欧洲及其它	雷凌混动 (LEVIN HV)	ZWE	全部年款	混合动力控制	√	√	√		0063, 0064, 0072, 0074, 0173, 0187, 0188, 0841, 0842, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119	

欧洲及其它	雷凌混动 (LEV IN HV)	ZWE	全部年款	电动机发电机	√	√	√	√		
欧洲及其它	雷凌混动 (LEV IN HV)	ZWE	全部年款	巡航控制	√	√	√	√		
欧洲及其它	雷凌混动 (LEV IN HV)	ZWE	全部年款	防抱死制动系统/车身稳定控制系统/牵引力控制系统	√	√	√	√	0026, 0278, 0279, 0281, 0282, 0284, 0285, 0367, 0724, 0725, 0726, 0727, 0728, 0729, 0730, 0731, 0732, 0733, 0734, 0735, 0736, 0737, 0738, 0739, 0740, 0741, 0742, 0743, 0744, 0745, 0746, 0747, 0748, 0749, 0750, 0751, 0752, 0753, 0754, 0755, 0756, 0757, 0758, 0759, 0760, 0761, 0762, 0763, 0764, 0765, 0766, 0767, 0768, 0769, 0770, 0771, 0772, 0773, 0774, 0775, 0776, 0777, 0778, 0779, 0780, 0781, 0782, 0783, 0784, 0785, 0786, 0787, 0788, 0789, 0790, 0791, 0792, 0793, 0794, 0795, 0796, 0797, 0798, 0799, 0800, 0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810	SP0003, SP0004, SP0005, SP0006, SP0072, SP0073
欧洲及其它	雷凌混动 (LEV IN HV)	ZWE	全部年款	电子动力方向盘	√	√	√	√		SP0003, SP0054, SP0055
欧洲及其它	雷凌混动 (LEV IN HV)	ZWE	全部年款	空调	√	√	√	√	0455, 0456, 0457, 0458, 0459, 0460, 0461, 0462, 0463, 0464, 0465, 0466, 0467, 0468, 0469, 0470, 0471, 0472, 0473, 0474, 0475, 0476, 0477, 0478, 0479, 0480, 0481, 0482, 0483, 0484, 0485, 0486, 0487, 0488, 0489, 0490, 0491, 0492, 0493, 0494, 0495, 0496, 0497, 0498, 0499, 0500, 0501, 0502, 0503, 0504, 0505, 0506, 0507, 0508, 0509, 0510, 0511	SP0062, SP0063, SP0064, SP0065, SP0066, SP0067, SP0068, SP0104
欧洲及其它	雷凌混动 (LEV IN HV)	ZWE	全部年款	防盗系统	√	√	√		0390, 0391, 0392, 0393, 0394, 0395, 0396, 0397, 0398, 0399, 0400	

欧洲及其它	雷凌混动 (LEV IN HV)	ZWE	全部年款	安全气囊	√	√	√	√		SP0003
欧洲及其它	雷凌混动 (LEV IN HV)	ZWE	全部年款	主车身	√	√	√	√	0005, 0263, 0268, 0269, 0324, 0325, 0327, 0328, 0329, 0330, 0331, 0333, 0386, 0393, 0394, 0395, 0396, 0397, 0398, 0399, 0400, 0682, 0683, 0684, 0685, 0686, 0687, 0688, 0689, 0690, 0691, 0692, 0693, 0694, 0695, 0696, 0697, 0698, 0699, 0700, 0701, 0702, 0703, 0704, 0705, 0706, 0707, 0708, 0709, 0710, 0711, 0712, 0713, 0714, 0715, 0716, 0717, 0718, 0719, 0720, 0721	SP0018, SP0056, SP0070, SP0071
欧洲及其它	雷凌混动 (LEV IN HV)	ZWE	全部年款	中央网关	√	√	√	√		SP0018
欧洲及其它	雷凌混动 (LEV IN HV)	ZWE	全部年款	驾驶员车门模块	√	√	√		0429	SP0006
欧洲及其它	雷凌混动 (LEV IN HV)	ZWE	全部年款	滑动天窗	√	√	√		0430	

欧洲及其它	雷凌混动 (LEV IN HV)	ZWE	全部年款	组合仪表	√	√	√	√	0300, 0515, 0516, 0517, 0518, 0519, 0520, 0521, 0522, 0523, 0524, 0525, 0526, 0527, 0528, 0529, 0530, 0531, 0532, 0533, 0534, 0535, 0536, 0537, 0538, 0539, 0540, 0541, 0542, 0543, 0544, 0545, 0546, 0547, 0548, 0549, 0550, 0551, 0552, 0553, 0554, 0555, 0556, 0557, 0558, 0559, 0560, 0561, 0562, 0563, 0564, 0565, 0566, 0567, 0568, 0569, 0570, 0571, 0572, 0573, 0574, 0575, 0576, 0577, 0578, 0579, 0580, 0581, 0582, 0583, 0584, 0585, 0586, 0587, 0588, 0589, 0590, 0591, 0592, 0593, 0594, 0595, 0596, 0597, 0598, 0599, 0600, 0601, 0602, 0603, 0604, 0605, 0606, 0607, 0608, 0609, 0610, 0611, 0612, 0613, 0614, 0615, 0616, 0617, 0618, 0619, 0620, 0621, 0622, 0623, 0624, 0625, 0626, 0627, 0628, 0629, 0630, 0631, 0632, 0633, 0634, 0635, 0636, 0637, 0638, 0639, 0640, 0641, 0642, 0	SP0069
欧洲及其它	雷凌混动 (LEV IN HV)	ZWE	全部年款	前大灯自动调平	√	√	√	√	0007, 0008, 0009, 0370, 0371, 0372, 0373, 0374, 0375, 0376, 0377, 0378, 0379, 0380, 0381, 0382, 0383, 0384, 0385, 0386, 0387, 0388, 0389	SP0086
欧洲及其它	雷凌混动 (LEV IN HV)	ZWE	全部年款	进入&启动	√	√	√	√	0392, 0393, 0395, 0398, 0399, 0400, 0431, 0432, 0433, 0434, 0435, 0436, 0437, 0438, 0439, 0440, 0441, 0442, 0443, 0444, 0445, 0446, 0447, 0448, 0449, 0450, 0451, 0452, 0453, 0454	SP0018, SP0056, SP0057, SP0058, SP0059, SP0060, SP0061
欧洲及其它	雷凌混动 (LEV IN HV)	ZWE	全部年款	电源控制	√	√	√	√	0267, 0268, 0269, 0270, 0271, 0272, 0273	SP0041
欧洲及其它	雷凌混动 (LEV IN HV)	ZWE	全部年款	导航系统	√	√	√	√		SP0044, SP0045, SP0046, SP0047, SP0103

欧洲及其它	雷凌混动 (LEV IN HV)	ZWE	全部年款	胎压系统	√	√	√		
欧洲及其它	雷凌混动 (LEV IN HV)	ZWE2 11	全部年款	发动机	√	√	√	√	0064, 0073, 0074, 0103, 0104, 0107, 0130, 0142, 0148, 0151, 0161, 0173, 0175, 0178, 0180, 0181, 0183, 0184, 0185, 0186, 0187, 0188, 0197, 0199, 0204, 0229, 0230, 0242, 0243, 0247, 0251, 0255, 0828, 0829, 0830, 0831, 0832, 0833, 0834, 0835, 0836, 0837, 0838, 0839, 0840, 0841, 0842, 0843, 0844, 0845, 0846, 0847, 0848, 0849, 0850, 0851, 0852, 0853, 0854, 0855, 0856, 0857, 0858, 0859, 0860, 0861, 0862, 0863, 08
欧洲及其它	雷凌混动 (LEV IN HV)	ZWE2 11	全部年款	混合动力控制	√	√	√		0063, 0064, 0072, 0074, 0173, 0187, 0188, 0841, 0842, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119
欧洲及其它	雷凌混动 (LEV IN HV)	ZWE2 11	全部年款	电动机发电机	√	√	√	√	
欧洲及其它	雷凌混动 (LEV IN HV)	ZWE2 11	全部年款	雷达巡航1	√	√	√	√	
欧洲及其它	雷凌混动 (LEV IN HV)	ZWE2 11	全部年款	雷达巡航2	√	√	√		1178, 1179

欧洲及其它	雷凌混动 (LEV IN HV)	ZWE211	全部年款	防抱死制动系统/车身稳定控制系统/牵引力控制系统	√	√	√	√	0026, 0278, 0279, 0281, 0282, 0284, 0285, 0367, 0724, 0725, 0726, 0727, 0728, 0729, 0730, 0731, 0732, 0733, 0734, 0735, 0736, 0737, 0738, 0739, 0740, 0741, 0742, 0743, 0744, 0745, 0746, 0747, 0748, 0749, 0750, 0751, 0752, 0753, 0754, 0755, 0756, 0757, 0758, 0759, 0760, 0761, 0762, 0763, 0764, 0765, 0766, 0767, 0768, 0769, 0770, 0771, 0772, 0773, 0774, 0775, 0776, 0777, 0778, 0779, 0780, 0781, 0782, 0783, 0784, 0785, 0786, 0787, 0788, 0789, 0790, 0791, 0792, 0793, 0794, 0795, 0796, 0797, 0798, 0799, 0800, 0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810	SP0001, SP0002, SP0003, SP0004, SP0005, SP0006
欧洲及其它	雷凌混动 (LEV IN HV)	ZWE211	全部年款	胎压系统	√	√	√			
欧洲及其它	雷凌混动 (LEV IN HV)	ZWE211	全部年款	电子动力方向盘	√	√	√			
欧洲及其它	雷凌混动 (LEV IN HV)	ZWE211	全部年款	电动驻车制动	√	√	√	√	0278, 0279, 0280, 0281, 0282, 0283, 0284, 0285, 0286, 0287, 0288, 0289, 0290, 0291, 0292, 0293, 0294, 0295, 0296, 0297, 0298, 0299	
欧洲及其它	雷凌混动 (LEV IN HV)	ZWE211	全部年款	前识别摄像机	√	√	√			
欧洲及其它	雷凌混动 (LEV IN HV)	ZWE211	全部年款	车道控制	√	√	√		0723, 0819	
欧洲及其它	雷凌混动 (LEV IN HV)	ZWE211	全部年款	转向角度传感器	√	√	√			

欧洲及其它	雷凌混动 (LEV IN HV)	ZWE211	全部年款	空调	√	√	√	√	0455, 0456, 0457, 0458, 0459, 0460, 0461, 0462, 0463, 0464, 0465, 0466, 0467, 0468, 0469, 0470, 0471, 0472, 0473, 0474, 0475, 0476, 0477, 0478, 0479, 0480, 0481, 0482, 0483, 0484, 0485, 0486, 0487, 0488, 0489, 0490, 0491, 0492, 0493, 0494, 0495, 0496, 0497, 0498, 0499, 0500, 0501, 0502, 0503, 0504, 0505, 0506, 0507, 0508, 0509, 0510, 0511	
欧洲及其它	雷凌混动 (LEV IN HV)	ZWE211	全部年款	安全气囊	√	√	√	√		
欧洲及其它	雷凌混动 (LEV IN HV)	ZWE211	全部年款	预碰撞系统	√	√	√		1198, 1199, 1200	
欧洲及其它	雷凌混动 (LEV IN HV)	ZWE211	全部年款	主车身	√	√	√	√	0005, 0263, 0268, 0269, 0324, 0325, 0327, 0328, 0329, 0330, 0331, 0333, 0386, 0393, 0394, 0395, 0396, 0397, 0398, 0399, 0400, 0682, 0683, 0684, 0685, 0686, 0687, 0688, 0689, 0690, 0691, 0692, 0693, 0694, 0695, 0696, 0697, 0698, 0699, 0700, 0701, 0702, 0703, 0704, 0705, 0706, 0707, 0708, 0709, 0710, 0711, 0712, 0713, 0714, 0715, 0716, 0717, 0718, 0719, 0720, 0721	
欧洲及其它	雷凌混动 (LEV IN HV)	ZWE211	全部年款	中央网关	√	√	√	√		
欧洲及其它	雷凌混动 (LEV IN HV)	ZWE211	全部年款	驾驶员车门模块	√	√	√		0429	
欧洲及其它	雷凌混动 (LEV IN HV)	ZWE211	全部年款	乘客车门模块	√	√	√		0429	

欧洲及其它	雷凌混动 (LEV IN HV)	ZWE211	全部年款	左后门模块	√	√	√		0429	
欧洲及其它	雷凌混动 (LEV IN HV)	ZWE211	全部年款	右后门模块	√	√	√		0429	
欧洲及其它	雷凌混动 (LEV IN HV)	ZWE211	全部年款	主开关	√	√	√			
欧洲及其它	雷凌混动 (LEV IN HV)	ZWE211	全部年款	滑动天窗	√	√	√		0430	
欧洲及其它	雷凌混动 (LEV IN HV)	ZWE211	全部年款	组合仪表	√	√	√		0300, 0371, 0384, 0519, 0523, 0525, 0526, 0537, 0547, 0549, 0550, 0551, 0555, 0556, 0558, 0559, 0569, 0570, 0574, 0575, 0583, 0585, 0589, 0592, 0600, 0601, 0603, 0609, 0622, 0623, 0627, 0628, 0629, 0630, 0631, 0633, 0634, 0635, 0636, 0651, 0652, 0867, 0868, 0869, 0870, 0871, 0872, 0873, 0874, 0875, 0876, 0877, 0878, 0879, 0880, 0881, 0882, 0883, 0884, 0885, 0886, 0887, 0888, 0889, 0890, 0891, 0892, 0893, 0894, 0895, 0896, 0897, 0898, 0899, 0900, 0901, 0902, 0903, 0904, 0905, 0906, 0907, 0908, 0909, 0910, 0911, 0912, 0913, 0914, 0915, 0916, 0917, 0918, 0919, 0920, 0921, 0922, 0923, 0924, 0925, 0926, 0927, 0928, 0929, 0930, 0931, 0932, 0933, 0934, 0935, 0936, 0937, 0938, 0939, 0940, 0941, 0942, 0943, 0944, 0945, 0946, 0947, 0948, 0949, 0950, 0951, 0952, 0953, 0954, 0	
欧洲及其它	雷凌混动 (LEV IN HV)	ZWE211	全部年款	抬头显示器	√	√	√		0042, 0043, 1180, 1181, 1182, 1183, 1184, 1185, 1186	

欧洲及其它	雷凌混动 (LEV IN HV)	ZWE211	全部年款	间隙声呐	√	√	√	√	0023, 0024, 0025, 0026	
欧洲及其它	雷凌混动 (LEV IN HV)	ZWE211	全部年款	前部识别摄像头(前照灯控制)	√	√	√			
欧洲及其它	雷凌混动 (LEV IN HV)	ZWE211	全部年款	进入&启动	√	√	√	√	0392, 0393, 0395, 0398, 0399, 0400, 0431, 0432, 0433, 0434, 0435, 0436, 0437, 0438, 0439, 0440, 0441, 0442, 0443, 0444, 0445, 0446, 0447, 0448, 0449, 0450, 0451, 0452, 0453, 0454	
欧洲及其它	雷凌混动 (LEV IN HV)	ZWE211	全部年款	电源控制	√	√	√	√	0267, 0268, 0269, 0270, 0271, 0272, 0273	
欧洲及其它	雷凌混动 (LEV IN HV)	ZWE211	全部年款	导航系统	√	√	√	√		
欧洲及其它	雷凌混动 (LEV IN HV)	ZWE211	全部年款	前雷达传感器	√	√	√			
欧洲及其它	雷凌混动 (LEV IN HV)	ZWE211	全部年款	车辆接近通知系统	√	√	√	√	0035, 0036, 0037	
欧洲及其它	雷凌混动 (LEV IN HV)	ZWE211	全部年款	远程信息处理系统	√	√	√		1195, 1196	

欧洲及其它	LEVIN PHV	ZWE	全部年款	发动机和自动变速箱系统	√	√	√	√	0064, 0072, 0073, 0074, 0075, 0076, 0077, 0078, 0079, 0080, 0081, 0082, 0083, 0084, 0085, 0086, 0087, 0088, 0089, 0090, 0091, 0092, 0093, 0094, 0095, 0096, 0097, 0098, 0099, 0100, 0101, 0102, 0103, 0104, 0105, 0106, 0107, 0108, 0109, 0110, 0111, 0112, 0113, 0114, 0115, 0116, 0117, 0118, 0119, 0120, 0121, 0122, 0123, 0124, 0125, 0126, 0127, 0128, 0129, 0130, 0131, 0132, 0133, 0134, 0135, 0136, 0137, 0138, 0139, 0140, 0141, 0142, 0143, 0144, 0145, 0146, 0147, 0148, 0149, 0150, 0151, 0152, 0153, 0154, 0155, 0156, 0157, 0158, 0159, 0160, 0161, 0162, 0163, 0164, 0165, 0166, 0167, 0168, 0169, 0170, 0171, 0172, 0173, 0174, 0175, 0176, 0177, 0178, 0179, 0180, 0181, 0182, 0183, 0184, 0185, 0186, 0187, 0188, 0189, 0190, 0191, 0192, 0193, 0194, 0195, 0196, 0197, 0198, 0199, 0200	SP0006, SP0017, SP0019, SP0021, SP0022, SP0023, SP0024, SP0025, SP0026, SP0027, SP0028, SP0029, SP0030, SP0031, SP0032
欧洲及其它	LEVIN PHV	ZWE	全部年款	混合动力控制	√	√	√		0063, 0064, 0072, 0074, 0173, 0187, 0188, 0841, 0842, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119	
欧洲及其它	LEVIN PHV	ZWE	全部年款	电动机发电机	√	√	√	√		
欧洲及其它	LEVIN PHV	ZWE	全部年款	混合动力蓄电池	√	√	√		1116, 1194	
欧洲及其它	LEVIN PHV	ZWE	全部年款	插入式系统控制	√	√	√		1197	
欧洲及其它	LEVIN PHV	ZWE	全部年款	巡航控制	√	√	√	√		

欧洲及其它	LEVIN PHV	ZWE	全部年款	防抱死制动系统/车身稳定控制系统/牵引力控制系统	√	√	√	√	0026, 0278, 0279, 0281, 0282, 0284, 0285, 0367, 0724, 0725, 0726, 0727, 0728, 0729, 0730, 0731, 0732, 0733, 0734, 0735, 0736, 0737, 0738, 0739, 0740, 0741, 0742, 0743, 0744, 0745, 0746, 0747, 0748, 0749, 0750, 0751, 0752, 0753, 0754, 0755, 0756, 0757, 0758, 0759, 0760, 0761, 0762, 0763, 0764, 0765, 0766, 0767, 0768, 0769, 0770, 0771, 0772, 0773, 0774, 0775, 0776, 0777, 0778, 0779, 0780, 0781, 0782, 0783, 0784, 0785, 0786, 0787, 0788, 0789, 0790, 0791, 0792, 0793, 0794, 0795, 0796, 0797, 0798, 0799, 0800, 0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810	SP0003, SP0004, SP0005, SP0006, SP0072, SP0073
欧洲及其它	LEVIN PHV	ZWE	全部年款	胎压系统	√	√	√			
欧洲及其它	LEVIN PHV	ZWE	全部年款	电子动力方向盘	√	√	√	√		SP0003, SP0054, SP0055
欧洲及其它	LEVIN PHV	ZWE	全部年款	空调	√	√	√	√	0455, 0456, 0457, 0458, 0459, 0460, 0461, 0462, 0463, 0464, 0465, 0466, 0467, 0468, 0469, 0470, 0471, 0472, 0473, 0474, 0475, 0476, 0477, 0478, 0479, 0480, 0481, 0482, 0483, 0484, 0485, 0486, 0487, 0488, 0489, 0490, 0491, 0492, 0493, 0494, 0495, 0496, 0497, 0498, 0499, 0500, 0501, 0502, 0503, 0504, 0505, 0506, 0507, 0508, 0509, 0510, 0511	
欧洲及其它	LEVIN PHV	ZWE	全部年款	安全气囊	√	√	√	√		

欧洲及其它	LEVIN PHV	ZWE	全部年款	主车身	√	√	√	√	0005, 0263, 0268, 0269, 0324, 0325, 0327, 0328, 0329, 0330, 0331, 0333, 0386, 0393, 0394, 0395, 0396, 0397, 0398, 0399, 0400, 0682, 0683, 0684, 0685, 0686, 0687, 0688, 0689, 0690, 0691, 0692, 0693, 0694, 0695, 0696, 0697, 0698, 0699, 0700, 0701, 0702, 0703, 0704, 0705, 0706, 0707, 0708, 0709, 0710, 0711, 0712, 0713, 0714, 0715, 0716, 0717, 0718, 0719, 0720, 0721
欧洲及其它	LEVIN PHV	ZWE	全部年款	中央网关	√	√	√	√	
欧洲及其它	LEVIN PHV	ZWE	全部年款	驾驶员车门模块	√	√	√		0429
欧洲及其它	LEVIN PHV	ZWE	全部年款	滑动天窗	√	√	√		0430
欧洲及其它	LEVIN PHV	ZWE	全部年款	组合仪表	√	√	√	√	0300, 0515, 0516, 0517, 0518, 0519, 0520, 0521, 0522, 0523, 0524, 0525, 0526, 0527, 0528, 0529, 0530, 0531, 0532, 0533, 0534, 0535, 0536, 0537, 0538, 0539, 0540, 0541, 0542, 0543, 0544, 0545, 0546, 0547, 0548, 0549, 0550, 0551, 0552, 0553, 0554, 0555, 0556, 0557, 0558, 0559, 0560, 0561, 0562, 0563, 0564, 0565, 0566, 0567, 0568, 0569, 0570, 0571, 0572, 0573, 0574, 0575, 0576, 0577, 0578, 0579, 0580, 0581, 0582, 0583, 0584, 0585, 0586, 0587, 0588, 0589, 0590, 0591, 0592, 0593, 0594, 0595, 0596, 0597, 0598, 0599, 0600, 0601, 0602, 0603, 0604, 0605, 0606, 0607, 0608, 0609, 0610, 0611, 0612, 0613, 0614, 0615, 0616, 0617, 0618, 0619, 0620, 0621, 0622, 0623, 0624, 0625, 0626, 0627, 0628, 0629, 0630, 0631, 0632, 0633, 0634, 0635, 0636, 0637, 0638, 0639, 0640, 0641, 0642, 0

欧洲及其它	LEVIN PHV	ZWE	全部年款	前大灯自动调平	√	√	√	√	0007, 0008, 0009, 0370, 0371, 0372, 0373, 0374, 0375, 0376, 0377, 0378, 0379, 0380, 0381, 0382, 0383, 0384, 0385, 0386, 0387, 0388, 0389	
欧洲及其它	LEVIN PHV	ZWE	全部年款	进入&启动	√	√	√	√	0392, 0393, 0395, 0398, 0399, 0400, 0431, 0432, 0433, 0434, 0435, 0436, 0437, 0438, 0439, 0440, 0441, 0442, 0443, 0444, 0445, 0446, 0447, 0448, 0449, 0450, 0451, 0452, 0453, 0454	
欧洲及其它	LEVIN PHV	ZWE	全部年款	电源控制	√	√	√	√	0267, 0268, 0269, 0270, 0271, 0272, 0273	
欧洲及其它	LEVIN PHV	ZWE	全部年款	导航系统	√	√	√	√		
欧洲及其它	LEVIN PHV	ZWE	全部年款	车辆接近通知系统	√	√	√	√	0035, 0036, 0037	
欧洲及其它	普瑞维亚混动 (PREVIA HV)	AHR20	全部年款	发动机和自动变速箱系统	√	√	√	√	0064, 0072, 0073, 0074, 0075, 0076, 0077, 0078, 0079, 0080, 0081, 0082, 0083, 0084, 0085, 0086, 0087, 0088, 0089, 0090, 0091, 0092, 0093, 0094, 0095, 0096, 0097, 0098, 0099, 0100, 0101, 0102, 0103, 0104, 0105, 0106, 0107, 0108, 0109, 0110, 0111, 0112, 0113, 0114, 0115, 0116, 0117, 0118, 0119, 0120, 0121, 0122, 0123, 0124, 0125, 0126, 0127, 0128, 0129, 0130, 0131, 0132, 0133, 0134, 0135, 0136, 0137, 0138, 0139, 0140, 0141, 0142, 0143, 0144, 0145, 0146, 0147, 0148, 0149, 0150, 0151, 0152, 0153, 0154, 0155, 0156, 0157, 0158, 0159, 0160, 0161, 0162, 0163, 0164, 0165, 0166, 0167, 0168, 0169, 0170, 0171, 0172, 0173, 0174, 0175, 0176, 0177, 0178, 0179, 0180, 0181, 0182, 0183, 0184, 0185, 0186, 0187, 0188, 0189, 0190, 0191, 0192, 0193, 0194, 0195, 0196, 0197, 0198, 0199, 0	SP0006, SP0017, SP0019, SP0022, SP0023, SP0024, SP0025, SP0026, SP0027, SP0115

欧洲及其它	普瑞 维亚 混动 (PRE VIA HV)	AHR2 0	全部 年款	混合 动力 控制	√	√	√	√	0061, 0062, 0063, 0064 , 0065, 0068, 0069, 007 0, 0071, 0072, 0073, 00 74, 0110	SP0006, SP0015, SP 0016, SP0017, SP00 18, SP0019
欧洲及其它	普瑞 维亚 混动 (PRE VIA HV)	AHR2 0	全部 年款	巡航 控制	√	√	√	√		
欧洲及其它	普瑞 维亚 混动 (PRE VIA HV)	AHR2 0	全部 年款	防抱 死制 动系 统/ 车 身 稳 定 控 制 系 统/ 牵 引 力 控 制 系 统	√	√	√	√	0026, 0278, 0279, 0281 , 0282, 0284, 0285, 036 7, 0724, 0725, 0726, 07 27, 0728, 0729, 0730, 0 731, 0732, 0733, 0734, 0735, 0736, 0737, 0738 , 0739, 0740, 0741, 074 2, 0743, 0744, 0745, 07 46, 0747, 0748, 0749, 0 750, 0751, 0752, 0753, 0754, 0755, 0756, 0757 , 0758, 0759, 0760, 076 1, 0762, 0763, 0764, 07 65, 0766, 0767, 0768, 0 769, 0770, 0771, 0772, 0773, 0774, 0775, 0776 , 0777, 0778, 0779, 078 0, 0781, 0782, 0783, 07 84, 0785, 0786, 0787, 0 788, 0789, 0790, 0791, 0792, 0793, 0794, 0795 , 0796, 0797, 0798, 079 9, 0800, 0801, 0802, 08 03, 0804, 0805, 0806, 0 807, 0808, 0809, 0810	SP0003, SP0004, SP 0005, SP0006, SP00 73
欧洲及其它	普瑞 维亚 混动 (PRE VIA HV)	AHR2 0	全部 年款	电子 动力 方向 机	√	√	√	√		SP0003, SP0054, SP 0055
欧洲及其它	普瑞 维亚 混动 (PRE VIA HV)	AHR2 0	全部 年款	空调	√	√	√	√	0455, 0456, 0457, 0458 , 0459, 0460, 0461, 046 2, 0463, 0464, 0465, 04 66, 0467, 0468, 0469, 0 470, 0471, 0472, 0473, 0474, 0475, 0476, 0477 , 0478, 0479, 0480, 048 1, 0482, 0483, 0484, 04 85, 0486, 0487, 0488, 0 489, 0490, 0491, 0492, 0493, 0494, 0495, 0496 , 0497, 0498, 0499, 050 0, 0501, 0502, 0503, 05 04, 0505, 0506, 0507, 0 508, 0509, 0510, 0511	SP0065, SP0066, SP 0104

欧洲及其它	普瑞维亚混动 (PREVIA HV)	AHR20	全部年款	安全气囊	√	√	√			SP0003
欧洲及其它	普瑞维亚混动 (PREVIA HV)	AHR20	全部年款	主车身	√	√	√	√	0005, 0263, 0268, 0269, 0324, 0325, 0327, 0328, 0329, 0330, 0331, 0333, 0386, 0393, 0394, 0395, 0396, 0397, 0398, 0399, 0400, 0682, 0683, 0684, 0685, 0686, 0687, 0688, 0689, 0690, 0691, 0692, 0693, 0694, 0695, 0696, 0697, 0698, 0699, 0700, 0701, 0702, 0703, 0704, 0705, 0706, 0707, 0708, 0709, 0710, 0711, 0712, 0713, 0714, 0715, 0716, 0717, 0718, 0719, 0720, 0721	SP0018, SP0056, SP0070, SP0071
欧洲及其它	普瑞维亚混动 (PREVIA HV)	AHR20	全部年款	网关	√	√		√		SP0018
欧洲及其它	普瑞维亚混动 (PREVIA HV)	AHR20	全部年款	左后门	√	√	√	√	0259, 0265, 0326, 0331, 0332, 0333, 0401, 0402, 0403, 0404, 0405, 0406, 0407, 0408, 0409, 0410	
欧洲及其它	普瑞维亚混动 (PREVIA HV)	AHR20	全部年款	右后车门	√	√	√	√	0259, 0265, 0326, 0331, 0332, 0333, 0401, 0402, 0403, 0404, 0405, 0406, 0407, 0408, 0409, 0410	
欧洲及其它	普瑞维亚混动 (PREVIA HV)	AHR20	全部年款	驾驶员车门模块	√	√	√		0429	
欧洲及其它	普瑞维亚混动 (PREVIA HV)	AHR20	全部年款	乘客车门模块	√	√	√		0429	
欧洲及其它	普瑞维亚混动 (PREVIA HV)	AHR20	全部年款	左后车门模块	√	√	√		0429	

欧洲及其它	普瑞 维亚 混动 (PRE VIA HV)	AHR2 0	全部 年款	右后 车门 模块	√	√	√		0429	
欧洲及其它	普瑞 维亚 混动 (PRE VIA HV)	AHR2 0	全部 年款	主开 关	√	√	√			
欧洲及其它	普瑞 维亚 混动 (PRE VIA HV)	AHR2 0	全部 年款	滑动 天窗	√	√	√		0430	
欧洲及其它	普瑞 维亚 混动 (PRE VIA HV)	AHR2 0	全部 年款	组合 仪表	√	√	√	√	0300, 0515, 0516, 0517, 0518, 0519, 0520, 0521, 0522, 0523, 0524, 0525, 0526, 0527, 0528, 0529, 0530, 0531, 0532, 0533, 0534, 0535, 0536, 0537, 0538, 0539, 0540, 0541, 0542, 0543, 0544, 0545, 0546, 0547, 0548, 0549, 0550, 0551, 0552, 0553, 0554, 0555, 0556, 0557, 0558, 0559, 0560, 0561, 0562, 0563, 0564, 0565, 0566, 0567, 0568, 0569, 0570, 0571, 0572, 0573, 0574, 0575, 0576, 0577, 0578, 0579, 0580, 0581, 0582, 0583, 0584, 0585, 0586, 0587, 0588, 0589, 0590, 0591, 0592, 0593, 0594, 0595, 0596, 0597, 0598, 0599, 0600, 0601, 0602, 0603, 0604, 0605, 0606, 0607, 0608, 0609, 0610, 0611, 0612, 0613, 0614, 0615, 0616, 0617, 0618, 0619, 0620, 0621, 0622, 0623, 0624, 0625, 0626, 0627, 0628, 0629, 0630, 0631, 0632, 0633, 0634, 0635, 0636, 0637, 0638, 0639, 0640, 0641, 0642, 0	
欧洲及其它	普瑞 维亚 混动 (PRE VIA HV)	AHR2 0	全部 年款	前大 灯自 动调 平	√	√	√	√	0007, 0008, 0009, 0370, 0371, 0372, 0373, 0374, 0375, 0376, 0377, 0378, 0379, 0380, 0381, 0382, 0383, 0384, 0385, 0386, 0387, 0388, 0389	SP0086

欧洲及其它	普瑞 维亚 混动 (PRE VIA HV)	AHR2 0	全部 年款	进入& 启动	√	√	√	√	0392, 0393, 0395, 0398 , 0399, 0400, 0431, 043 2, 0433, 0434, 0435, 04 36, 0437, 0438, 0439, 0 440, 0441, 0442, 0443, 0444, 0445, 0446, 0447 , 0448, 0449, 0450, 045 1, 0452, 0453, 0454	SP0018, SP0057, SP 0058, SP0059, SP00 60, SP0061
欧洲及其它	普瑞 维亚 混动 (PRE VIA HV)	AHR2 0	全部 年款	车辆 接近 通知 系统	√	√	√		0035, 0036, 0037	
欧洲及其它	PRIU S +/ PR IUS V	ZVW	全部 年款	发动 机和 自动 变速 箱系 统	√	√	√	√	0064, 0072, 0073, 0074 , 0075, 0076, 0077, 007 8, 0079, 0080, 0081, 00 82, 0083, 0084, 0085, 0 086, 0087, 0088, 0089, 0090, 0091, 0092, 0093 , 0094, 0095, 0096, 009 7, 0098, 0099, 0100, 01 01, 0102, 0103, 0104, 0 105, 0106, 0107, 0108, 0109, 0110, 0111, 0112 , 0113, 0114, 0115, 011 6, 0117, 0118, 0119, 01 20, 0121, 0122, 0123, 0 124, 0125, 0126, 0127, 0128, 0129, 0130, 0131 , 0132, 0133, 0134, 013 5, 0136, 0137, 0138, 01 39, 0140, 0141, 0142, 0 143, 0144, 0145, 0146, 0147, 0148, 0149, 0150 , 0151, 0152, 0153, 015 4, 0155, 0156, 0157, 01 58, 0159, 0160, 0161, 0 162, 0163, 0164, 0165, 0166, 0167, 0168, 0169 , 0170, 0171, 0172, 017 3, 0174, 0175, 0176, 01 77, 0178, 0179, 0180, 0 181, 0182, 0183, 0184, 0185, 0186, 0187, 0188 , 0189, 0190, 0191, 019 2, 0193, 0194, 0195, 01 96, 0197, 0198, 0199, 0 200, 0201, 0202, 0203, 0 204, 0205, 0206, 0207, 0 208, 0209, 0210, 0211, 0 212, 0213, 0214, 0215, 0 216, 0217, 0218, 0219, 0 220, 0221, 0222, 0223, 0 224, 0225, 0226, 0227, 0 228, 0229, 0230, 0231, 0 232, 0233, 0234, 0235, 0 236, 0237, 0238, 0239, 0 240, 0241, 0242, 0243, 0 244, 0245, 0246, 0247, 0 248, 0249, 0250, 0251, 0 252, 0253, 0254, 0255, 0 256, 0257, 0258, 0259, 0 260, 0261, 0262, 0263, 0 264, 0265, 0266, 0267, 0 268, 0269, 0270, 0271, 0 272, 0273, 0274	SP0006, SP0017, SP 0019, SP0020, SP00 21, SP0022, SP0023 , SP0024, SP0025, S P0026, SP0027, SP0 028, SP0029, SP003 0, SP0031, SP0032
欧洲及其它	PRIU S +/ PR IUS V	ZVW	全部 年款	混合 动力 控制	√	√	√	√	0061, 0062, 0063, 0064 , 0065, 0066, 0067, 006 8, 0069, 0070, 0071, 00 72, 0073, 0074	SP0006, SP0007, SP 0008, SP0009, SP00 10, SP0011, SP0012 , SP0013, SP0014, S P0015, SP0016, SP0 017, SP0018, SP001
欧洲及其它	PRIU S +/ PR IUS V	ZVW	全部 年款	雷达 巡航	√	√	√	√	0017, 0018	

欧洲及其它	PRIUS +/PR IUS V	ZVW	全部年款	防抱死制动系统/车身稳定控制系统/牵引力控制系统	√	√	√	√	0026, 0278, 0279, 0281, 0282, 0284, 0285, 0367, 0724, 0725, 0726, 0727, 0728, 0729, 0730, 0731, 0732, 0733, 0734, 0735, 0736, 0737, 0738, 0739, 0740, 0741, 0742, 0743, 0744, 0745, 0746, 0747, 0748, 0749, 0750, 0751, 0752, 0753, 0754, 0755, 0756, 0757, 0758, 0759, 0760, 0761, 0762, 0763, 0764, 0765, 0766, 0767, 0768, 0769, 0770, 0771, 0772, 0773, 0774, 0775, 0776, 0777, 0778, 0779, 0780, 0781, 0782, 0783, 0784, 0785, 0786, 0787, 0788, 0789, 0790, 0791, 0792, 0793, 0794, 0795, 0796, 0797, 0798, 0799, 0800, 0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810	SP0003, SP0004, SP0005, SP0006, SP0072, SP0073
欧洲及其它	PRIUS +/PR IUS V	ZVW	全部年款	胎压系统	√	√	√			SP0003, SP0051
欧洲及其它	PRIUS +/PR IUS V	ZVW	全部年款	电子动力方向盘	√	√	√	√		SP0003, SP0054, SP0055
欧洲及其它	PRIUS +/PR IUS V	ZVW	全部年款	智能驻车辅助/驻车辅助监视器	√	√	√	√		
欧洲及其它	PRIUS +/PR IUS V	ZVW	全部年款	车道偏离警告	√	√	√	√	0722, 0723	SP0076, SP0077
欧洲及其它	PRIUS +/PR IUS V	ZVW	全部年款	变速器控制	√	√	√	√		

欧洲及其它	PRIUS S +/PR IUS V	ZVW	全部年款	空调	√	√	√	√	0455, 0456, 0457, 0458, 0459, 0460, 0461, 0462, 0463, 0464, 0465, 0466, 0467, 0468, 0469, 0470, 0471, 0472, 0473, 0474, 0475, 0476, 0477, 0478, 0479, 0480, 0481, 0482, 0483, 0484, 0485, 0486, 0487, 0488, 0489, 0490, 0491, 0492, 0493, 0494, 0495, 0496, 0497, 0498, 0499, 0500, 0501, 0502, 0503, 0504, 0505, 0506, 0507, 0508, 0509, 0510, 0511	SP0062, SP0063, SP0064, SP0065, SP0066, SP0067, SP0068, SP0104
欧洲及其它	PRIUS S +/PR IUS V	ZVW	全部年款	防盗系统	√	√	√		0390, 0391, 0392, 0393, 0394, 0395, 0396, 0397, 0398, 0399, 0400	
欧洲及其它	PRIUS S +/PR IUS V	ZVW	全部年款	安全气囊	√	√	√	√		SP0003
欧洲及其它	PRIUS S +/PR IUS V	ZVW	全部年款	预碰撞2	√	√	√	√	0016, 0017, 0018, 0020, 0021, 0022, 0266	SP0018, SP0038, SP0039, SP0040, SP0098, SP0107
欧洲及其它	PRIUS S +/PR IUS V	ZVW	全部年款	主车身	√	√	√	√	0005, 0263, 0268, 0269, 0324, 0325, 0327, 0328, 0329, 0330, 0331, 0333, 0386, 0393, 0394, 0395, 0396, 0397, 0398, 0399, 0400, 0682, 0683, 0684, 0685, 0686, 0687, 0688, 0689, 0690, 0691, 0692, 0693, 0694, 0695, 0696, 0697, 0698, 0699, 0700, 0701, 0702, 0703, 0704, 0705, 0706, 0707, 0708, 0709, 0710, 0711, 0712, 0713, 0714, 0715, 0716, 0717, 0718, 0719, 0720, 0721	SP0018, SP0056, SP0070, SP0071
欧洲及其它	PRIUS S +/PR IUS V	ZVW	全部年款	PM1网关	√	√	√	√		SP0018
欧洲及其它	PRIUS S +/PR IUS V	ZVW	全部年款	PM2网关	√	√	√	√		SP0018

欧洲及其它	PRIUS S +/PR IUS V	ZVW	全部年款	驾驶员车门模块	√	√	√		0429	SP0006
欧洲及其它	PRIUS S +/PR IUS V	ZVW	全部年款	乘客车门模块	√	√	√		0429	SP0006
欧洲及其它	PRIUS S +/PR IUS V	ZVW	全部年款	左后车门模块	√	√	√		0429	SP0006
欧洲及其它	PRIUS S +/PR IUS V	ZVW	全部年款	右后车门模块	√	√	√		0429	SP0006
欧洲及其它	PRIUS S +/PR IUS V	ZVW	全部年款	主开关	√	√	√			
欧洲及其它	PRIUS S +/PR IUS V	ZVW	全部年款	滑动天窗	√	√	√		0430	

欧洲及其它	PRIUS +/PRIUS V	ZVW	全部年款	组合仪表	√	√	√	√	0300, 0515, 0516, 0517, 0518, 0519, 0520, 0521, 0522, 0523, 0524, 0525, 0526, 0527, 0528, 0529, 0530, 0531, 0532, 0533, 0534, 0535, 0536, 0537, 0538, 0539, 0540, 0541, 0542, 0543, 0544, 0545, 0546, 0547, 0548, 0549, 0550, 0551, 0552, 0553, 0554, 0555, 0556, 0557, 0558, 0559, 0560, 0561, 0562, 0563, 0564, 0565, 0566, 0567, 0568, 0569, 0570, 0571, 0572, 0573, 0574, 0575, 0576, 0577, 0578, 0579, 0580, 0581, 0582, 0583, 0584, 0585, 0586, 0587, 0588, 0589, 0590, 0591, 0592, 0593, 0594, 0595, 0596, 0597, 0598, 0599, 0600, 0601, 0602, 0603, 0604, 0605, 0606, 0607, 0608, 0609, 0610, 0611, 0612, 0613, 0614, 0615, 0616, 0617, 0618, 0619, 0620, 0621, 0622, 0623, 0624, 0625, 0626, 0627, 0628, 0629, 0630, 0631, 0632, 0633, 0634, 0635, 0636, 0637, 0638, 0639, 0640, 0641, 0642, 0	SP0069
欧洲及其它	PRIUS +/PRIUS V	ZVW	全部年款	前大灯自动调平	√	√	√	√	0007, 0008, 0009, 0370, 0371, 0372, 0373, 0374, 0375, 0376, 0377, 0378, 0379, 0380, 0381, 0382, 0383, 0384, 0385, 0386, 0387, 0388, 0389	SP0086
欧洲及其它	PRIUS +/PRIUS V	ZVW	全部年款	进入&启动	√	√	√	√	0392, 0393, 0395, 0398, 0399, 0400, 0431, 0432, 0433, 0434, 0435, 0436, 0437, 0438, 0439, 0440, 0441, 0442, 0443, 0444, 0445, 0446, 0447, 0448, 0449, 0450, 0451, 0452, 0453, 0454	SP0018, SP0056, SP0057, SP0058, SP0059, SP0060, SP0061
欧洲及其它	PRIUS +/PRIUS V	ZVW	全部年款	电源控制	√	√	√	√	0267, 0268, 0269, 0270, 0271, 0272, 0273	SP0041
欧洲及其它	PRIUS +/PRIUS V	ZVW	全部年款	乘员检测	√	√	√			SP0092, SP0093, SP0094

欧洲及其它	PRIUS +/PR IUS V	ZVW	全部年款	远程发动机启动	√	√	√	√		SP0088, SP0089, SP0090
欧洲及其它	PRIUS +/PR IUS V	ZVW	全部年款	导航系统	√	√	√	√		SP0042, SP0043, SP0044, SP0045, SP0046, SP0047, SP0103
欧洲及其它	PRIUS +/PR IUS V	ZVW	全部年款	车辆接近通知系统	√	√	√		0035, 0036, 0037	
欧洲及其它	PRIUS +/PR IUS V	ZVW	全部年款	巡航控制	√	√	√	√		
欧洲及其它	PRIUS +/PR IUS V	ZVW	全部年款	中央网关	√	√	√	√		SP0018
欧洲及其它	PRIUS +/PR IUS V	ZVW4 #	全部年款	发动机和自动变速箱系统	√	√	√	√	0064, 0072, 0073, 0074, 0075, 0076, 0077, 0078, 0079, 0080, 0081, 0082, 0083, 0084, 0085, 0086, 0087, 0088, 0089, 0090, 0091, 0092, 0093, 0094, 0095, 0096, 0097, 0098, 0099, 0100, 0101, 0102, 0103, 0104, 0105, 0106, 0107, 0108, 0109, 0110, 0111, 0112, 0113, 0114, 0115, 0116, 0117, 0118, 0119, 0120, 0121, 0122, 0123, 0124, 0125, 0126, 0127, 0128, 0129, 0130, 0131, 0132, 0133, 0134, 0135, 0136, 0137, 0138, 0139, 0140, 0141, 0142, 0143, 0144, 0145, 0146, 0147, 0148, 0149, 0150, 0151, 0152, 0153, 0154, 0155, 0156, 0157, 0158, 0159, 0160, 0161, 0162, 0163, 0164, 0165, 0166, 0167, 0168, 0169, 0170, 0171, 0172, 0173, 0174, 0175, 0176, 0177, 0178, 0179, 0180, 0181, 0182, 0183, 0184, 0185, 0186, 0187, 0188, 0189, 0190, 0191, 0192, 0193, 0194, 0195, 0196, 0197, 0198, 0199, 0	SP0006, SP0017, SP0019, SP0020, SP0021, SP0022, SP0023, SP0024, SP0025, SP0026, SP0027, SP0028, SP0029, SP0030, SP0031, SP0032, SP0115

欧洲及其它	PRIUS +/PRIUS V	ZVW4 #	全部年款	混合动力控制	√	√	√	√	0061, 0062, 0063, 0064, 0065, 0066, 0067, 0068, 0069, 0070, 0071, 0072, 0073, 0074	SP0006, SP0007, SP0008, SP0009, SP0010, SP0011, SP0012, SP0013, SP0014, SP0015, SP0016, SP0017, SP0018, SP0019
欧洲及其它	PRIUS +/PRIUS V	ZVW4 #	全部年款	巡航控制	√	√	√	√		
欧洲及其它	PRIUS +/PRIUS V	ZVW4 #	全部年款	防抱死制动系统/车身稳定控制系统/牵引力控制系统	√	√	√	√	0026, 0278, 0279, 0281, 0282, 0284, 0285, 0367, 0724, 0725, 0726, 0727, 0728, 0729, 0730, 0731, 0732, 0733, 0734, 0735, 0736, 0737, 0738, 0739, 0740, 0741, 0742, 0743, 0744, 0745, 0746, 0747, 0748, 0749, 0750, 0751, 0752, 0753, 0754, 0755, 0756, 0757, 0758, 0759, 0760, 0761, 0762, 0763, 0764, 0765, 0766, 0767, 0768, 0769, 0770, 0771, 0772, 0773, 0774, 0775, 0776, 0777, 0778, 0779, 0780, 0781, 0782, 0783, 0784, 0785, 0786, 0787, 0788, 0789, 0790, 0791, 0792, 0793, 0794, 0795, 0796, 0797, 0798, 0799, 0800, 0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810	SP0003, SP0004, SP0005, SP0006, SP0007, SP0073
欧洲及其它	PRIUS +/PRIUS V	ZVW4 #	全部年款	电子动力方向盘	√	√	√	√		SP0003, SP0054, SP0055
欧洲及其它	PRIUS +/PRIUS V	ZVW4 #	全部年款	智能驻车辅助/驻车辅助监视器	√	√	√	√		
欧洲及其它	PRIUS +/PRIUS V	ZVW4 #	全部年款	变速器控制	√	√	√	√		

欧洲及其它	PRIUS +/PR IUS V	ZVW4 #	全部年款	空调	√	√	√	√	0455, 0456, 0457, 0458, 0459, 0460, 0461, 0462, 0463, 0464, 0465, 0466, 0467, 0468, 0469, 0470, 0471, 0472, 0473, 0474, 0475, 0476, 0477, 0478, 0479, 0480, 0481, 0482, 0483, 0484, 0485, 0486, 0487, 0488, 0489, 0490, 0491, 0492, 0493, 0494, 0495, 0496, 0497, 0498, 0499, 0500, 0501, 0502, 0503, 0504, 0505, 0506, 0507, 0508, 0509, 0510, 0511	SP0062, SP0063, SP0064, SP0065, SP0066, SP0067, SP0068, SP0104
欧洲及其它	PRIUS +/PR IUS V	ZVW4 #	全部年款	防盗系统	√	√	√		0390, 0391, 0392, 0393, 0394, 0395, 0396, 0397, 0398, 0399, 0400	
欧洲及其它	PRIUS +/PR IUS V	ZVW4 #	全部年款	安全气囊	√	√	√	√		SP0003
欧洲及其它	PRIUS +/PR IUS V	ZVW4 #	全部年款	主车身	√	√	√	√	0005, 0263, 0268, 0269, 0324, 0325, 0327, 0328, 0329, 0330, 0331, 0333, 0386, 0393, 0394, 0395, 0396, 0397, 0398, 0399, 0400, 0682, 0683, 0684, 0685, 0686, 0687, 0688, 0689, 0690, 0691, 0692, 0693, 0694, 0695, 0696, 0697, 0698, 0699, 0700, 0701, 0702, 0703, 0704, 0705, 0706, 0707, 0708, 0709, 0710, 0711, 0712, 0713, 0714, 0715, 0716, 0717, 0718, 0719, 0720, 0721	SP0018, SP0056, SP0070, SP0071
欧洲及其它	PRIUS +/PR IUS V	ZVW4 #	全部年款	PM1 网关	√	√	√	√		SP0018
欧洲及其它	PRIUS +/PR IUS V	ZVW4 #	全部年款	PM2 网关	√	√	√	√		SP0018
欧洲及其它	PRIUS +/PR IUS V	ZVW4 #	全部年款	驾驶员车门模块	√	√	√		0429	SP0006

欧洲及其它	PRIUS +/PR IUS V	ZVW4 #	全部年款	乘客车门模块	√	√	√		0429	SP0006	
欧洲及其它	PRIUS +/PR IUS V	ZVW4 #	全部年款	左后车门模块	√	√	√		0429	SP0006	
欧洲及其它	PRIUS +/PR IUS V	ZVW4 #	全部年款	右后车门模块	√	√	√		0429	SP0006	
欧洲及其它	PRIUS +/PR IUS V	ZVW4 #	全部年款	主开关	√	√	√				
欧洲及其它	PRIUS +/PR IUS V	ZVW4 #	全部年款	滑动天窗	√	√	√		0430		
欧洲及其它	PRIUS +/PR IUS V	ZVW4 #	全部年款	组合仪表	√	√	√	√	0300, 0371, 0384, 0515, 0516, 0517, 0518, 0519, 0520, 0521, 0522, 0523, 0524, 0525, 0526, 0527, 0528, 0529, 0530, 0531, 0532, 0533, 0534, 0535, 0536, 0537, 0538, 0539, 0540, 0541, 0542, 0543, 0544, 0545, 0546, 0547, 0548, 0549, 0550, 0551, 0552, 0553, 0554, 0555, 0556, 0557, 0558, 0559, 0560, 0561, 0562, 0563, 0564, 0565, 0566, 0567, 0568, 0569, 0570, 0571, 0572, 0573, 0574, 0575, 0576, 0577, 0578, 0579, 0580, 0581, 0582, 0583, 0584, 0585, 0586, 0587, 0588, 0589, 0590, 0591, 0592, 0593, 0594, 0595, 0596, 0597, 0598, 0599, 0600, 0601, 0602, 0603, 0604, 0605, 0606, 0607, 0608, 0609, 0610, 0611, 0612, 0613, 0614, 0615, 0616, 0617, 0618, 0619, 0620, 0621, 0622, 0623, 0624, 0625, 0626, 0627, 0628, 0629, 0630, 0631, 0632, 0633, 0634, 0635, 0636, 0637, 0638, 0639, 0640, 0		SP0069

欧洲及其它	PRIUS +/PRIUS V	ZVW4 #	全部年款	前大灯自动调平	√	√	√	√	0007, 0008, 0009, 0370, 0371, 0372, 0373, 0374, 0375, 0376, 0377, 0378, 0379, 0380, 0381, 0382, 0383, 0384, 0385, 0386, 0387, 0388, 0389	SP0086
欧洲及其它	PRIUS +/PRIUS V	ZVW4 #	全部年款	进入&启动	√	√	√	√	0392, 0393, 0395, 0398, 0399, 0400, 0431, 0432, 0433, 0434, 0435, 0436, 0437, 0438, 0439, 0440, 0441, 0442, 0443, 0444, 0445, 0446, 0447, 0448, 0449, 0450, 0451, 0452, 0453, 0454	SP0018, SP0056, SP0057, SP0058, SP0059, SP0060, SP0061
欧洲及其它	PRIUS +/PRIUS V	ZVW4 #	全部年款	电源控制	√	√	√	√	0267, 0268, 0269, 0270, 0271, 0272, 0273	SP0041
欧洲及其它	PRIUS +/PRIUS V	ZVW4 #	全部年款	导航系统	√	√	√	√		SP0042, SP0043, SP0044, SP0045, SP0046, SP0047, SP0103
欧洲及其它	PRIUS +/PRIUS V	ZVW4 #	全部年款	车辆接近通知系统	√	√	√		0035, 0036, 0037	
欧洲及其它	PRIUS +/PRIUS V	ZVW4 #	全部年款	雷达巡航2	√	√	√	√	0017, 0018	
欧洲及其它	PRIUS +/PRIUS V	ZVW4 #	全部年款	碰撞预测	√	√	√	√	0274, 0275, 0276, 0277	
欧洲及其它	PRIUS +/PRIUS V	ZVW4 #	全部年款	预碰撞2	√	√	√	√	0016, 0017, 0018, 0020, 0021, 0022, 0266	SP0018, SP0033, SP0034, SP0035, SP0036, SP0037, SP0038, SP0039, SP0040, SP0098, SP0107
欧洲及其它	PRIUS +/PRIUS V	ZVW4 #	全部年款	胎压系统	√	√	√			SP0003, SP0048, SP0049, SP0050, SP0051
欧洲及其它	PRIUS +/PRIUS V	ZVW4 #	全部年款	车道偏离警告	√	√	√	√	0722, 0723	SP0076, SP0077
欧洲及其它	PRIUS +/PRIUS V	ZVW4 #	全部年款	乘员检测	√	√	√			SP0092, SP0093, SP0094

欧洲及其它	PRIUS +/PRIV	ZVW4 #	全部年款	远程发动机启动	√	√	√	√		SP0088, SP0089, SP0090
欧洲及其它	PRIUS +/PRIV	ZVW4 #	全部年款	雷达巡航	√	√	√	√	0017, 0018	
欧洲及其它	PRIUS +/PRIV	ZVW4 #	全部年款	中央网关	√	√	√	√		SP0018
欧洲及其它	PRIUS +/PRIV	ZVW4 #	全部年款	前识别摄像机	√	√	√	√	0045	SP0037, SP0076, SP0077, SP0087
欧洲及其它	PRIUS +/PRIV	ZVW4 #	全部年款	LKA / LDA	√	√	√	√	0722, 0723	
欧洲及其它	PRIUS +/PRIV	ZVW4 #	全部年款	车道保持辅助/车道偏离警告(副)				√		
欧洲及其它	PRIUS +/PRIV	ZVW4 #	全部年款	雷达巡航1	√	√	√	√		
欧洲及其它	普锐斯插电混动 (PRIUS PHV/PRIUS PRIME)	ZVW5 2	全部年款	发动机	√	√	√	√	0064, 0073, 0074, 0103, 0104, 0107, 0130, 0142, 0148, 0151, 0161, 0173, 0175, 0178, 0180, 0181, 0183, 0184, 0185, 0186, 0187, 0188, 0197, 0199, 0204, 0229, 0230, 0242, 0243, 0247, 0251, 0255, 0828, 0829, 0830, 0831, 0832, 0833, 0834, 0835, 0836, 0837, 0838, 0839, 0840, 0841, 0842, 0843, 0844, 0845, 0846, 0847, 0848, 0849, 0850, 0851, 0852, 0853, 0854, 0855, 0856, 0857, 0858, 0859, 0860, 0861, 0862, 0863, 08	

欧洲及其它	普锐斯插电式混动 (PRIUS PHV/PRIUS PRIME)	ZVW52	全部年款	混合动力控制	√	√	√		0063, 0064, 0072, 0074, 0173, 0187, 0188, 0841, 0842, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119	
欧洲及其它	普锐斯插电式混动 (PRIUS PHV/PRIUS PRIME)	ZVW52	全部年款	电动机发电机	√	√	√	√		
欧洲及其它	普锐斯插电式混动 (PRIUS PHV/PRIUS PRIME)	ZVW52	全部年款	混合动力蓄电池	√	√	√		1116, 1194	SP0011, SP0012, SP0014, SP0019, SP0100, SP0101, SP0102
欧洲及其它	普锐斯插电式混动 (PRIUS PHV/PRIUS PRIME)	ZVW52	全部年款	插入式系统控制	√	√	√		1197	SP0019
欧洲及其它	普锐斯插电式混动 (PRIUS PHV/PRIUS PRIME)	ZVW52	全部年款	太阳能充电控制	√	√	√			SP0019

欧洲及其它	普锐斯插电式混动 (PRIUS PHV/PRIUS PRIME)	ZVW52	全部年款	雷达巡航1	√	√	√	√		
欧洲及其它	普锐斯插电式混动 (PRIUS PHV/PRIUS PRIME)	ZVW52	全部年款	雷达巡航2	√	√	√	√	0017, 0018, 1178, 1179	
欧洲及其它	普锐斯插电式混动 (PRIUS PHV/PRIUS PRIME)	ZVW52	全部年款	防抱死制动系统/车身稳定控制系统/牵引力控制系统	√	√	√	√	0026, 0278, 0279, 0281, 0282, 0284, 0285, 0367, 0724, 0725, 0726, 0727, 0728, 0729, 0730, 0731, 0732, 0733, 0734, 0735, 0736, 0737, 0738, 0739, 0740, 0741, 0742, 0743, 0744, 0745, 0746, 0747, 0748, 0749, 0750, 0751, 0752, 0753, 0754, 0755, 0756, 0757, 0758, 0759, 0760, 0761, 0762, 0763, 0764, 0765, 0766, 0767, 0768, 0769, 0770, 0771, 0772, 0773, 0774, 0775, 0776, 0777, 0778, 0779, 0780, 0781, 0782, 0783, 0784, 0785, 0786, 0787, 0788, 0789, 0790, 0791, 0792, 0793, 0794, 0795, 0796, 0797, 0798, 0799, 0800, 0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810	
欧洲及其它	普锐斯插电式混动 (PRIUS PHV/PRIUS PRIME)	ZVW52	全部年款	胎压系统	√	√	√			

欧洲及其它	普锐斯插电式混动 (PRIUS PHV/PRIUS PRIME)	ZVW52	全部年款	电子动力方向机	√	√	√	√		
欧洲及其它	普锐斯插电式混动 (PRIUS PHV/PRIUS PRIME)	ZVW52	全部年款	前识别摄像机	√	√	√	√	0045	
欧洲及其它	普锐斯插电式混动 (PRIUS PHV/PRIUS PRIME)	ZVW52	全部年款	LKA / LDA	√	√	√	√	0722, 0723	
欧洲及其它	普锐斯插电式混动 (PRIUS PHV/PRIUS PRIME)	ZVW52	全部年款	车道保持辅助/车道偏离警告(副)			√			
欧洲及其它	普锐斯插电式混动 (PRIUS PHV/PRIUS PRIME)	ZVW52	全部年款	驻车辅助摄像机	√	√	√	√		

欧洲及其它	普锐斯插电式混动 (PRIUS PHV/PRIUS PRIME)	ZVW52	全部年款	空调	√	√	√	√	0455, 0456, 0457, 0458, 0459, 0460, 0461, 0462, 0463, 0464, 0465, 0466, 0467, 0468, 0469, 0470, 0471, 0472, 0473, 0474, 0475, 0476, 0477, 0478, 0479, 0480, 0481, 0482, 0483, 0484, 0485, 0486, 0487, 0488, 0489, 0490, 0491, 0492, 0493, 0494, 0495, 0496, 0497, 0498, 0499, 0500, 0501, 0502, 0503, 0504, 0505, 0506, 0507, 0508, 0509, 0510, 0511
欧洲及其它	普锐斯插电式混动 (PRIUS PHV/PRIUS PRIME)	ZVW52	全部年款	防盗系统	√	√	√		0390, 0391, 0392, 0393, 0394, 0395, 0396, 0397, 0398, 0399, 0400
欧洲及其它	普锐斯插电式混动 (PRIUS PHV/PRIUS PRIME)	ZVW52	全部年款	安全气囊	√	√	√	√	
欧洲及其它	普锐斯插电式混动 (PRIUS PHV/PRIUS PRIME)	ZVW52	全部年款	预碰撞2	√	√	√	√	0016, 0017, 0018, 0020, 0021, 0022, 0266

欧洲及其它	普锐斯插电式混动 (PRIUS PHV/PRIUS PRIME)	ZVW52	全部年款	主车身	√	√	√	√	0005, 0263, 0268, 0269, 0324, 0325, 0327, 0328, 0329, 0330, 0331, 0333, 0386, 0393, 0394, 0395, 0396, 0397, 0398, 0399, 0400, 0682, 0683, 0684, 0685, 0686, 0687, 0688, 0689, 0690, 0691, 0692, 0693, 0694, 0695, 0696, 0697, 0698, 0699, 0700, 0701, 0702, 0703, 0704, 0705, 0706, 0707, 0708, 0709, 0710, 0711, 0712, 0713, 0714, 0715, 0716, 0717, 0718, 0719, 0720, 0721
欧洲及其它	普锐斯插电式混动 (PRIUS PHV/PRIUS PRIME)	ZVW52	全部年款	副网关	√	√	√	√	
欧洲及其它	普锐斯插电式混动 (PRIUS PHV/PRIUS PRIME)	ZVW52	全部年款	中央网关	√	√	√	√	
欧洲及其它	普锐斯插电式混动 (PRIUS PHV/PRIUS PRIME)	ZVW52	全部年款	驾驶员车门模块	√	√	√		0429
欧洲及其它	普锐斯插电式混动 (PRIUS PHV/PRIUS PRIME)	ZVW52	全部年款	乘客车门模块	√	√	√		0429

欧洲及其它	普锐斯插电式混动 (PRIUS PHV/PRIUS PRIME)	ZVW52	全部年款	左后车门模块	√	√	√	0429	
欧洲及其它	普锐斯插电式混动 (PRIUS PHV/PRIUS PRIME)	ZVW52	全部年款	右后车门模块	√	√	√	0429	
欧洲及其它	普锐斯插电式混动 (PRIUS PHV/PRIUS PRIME)	ZVW52	全部年款	主开关	√	√	√		

欧洲及其它	普锐斯插电式混动 (PRIUS PHV/PRIUS PRIME)	ZVW52	全部年款	组合仪表	√	√	√	√	0300, 0515, 0516, 0517, 0518, 0519, 0520, 0521, 0522, 0523, 0524, 0525, 0526, 0527, 0528, 0529, 0530, 0531, 0532, 0533, 0534, 0535, 0536, 0537, 0538, 0539, 0540, 0541, 0542, 0543, 0544, 0545, 0546, 0547, 0548, 0549, 0550, 0551, 0552, 0553, 0554, 0555, 0556, 0557, 0558, 0559, 0560, 0561, 0562, 0563, 0564, 0565, 0566, 0567, 0568, 0569, 0570, 0571, 0572, 0573, 0574, 0575, 0576, 0577, 0578, 0579, 0580, 0581, 0582, 0583, 0584, 0585, 0586, 0587, 0588, 0589, 0590, 0591, 0592, 0593, 0594, 0595, 0596, 0597, 0598, 0599, 0600, 0601, 0602, 0603, 0604, 0605, 0606, 0607, 0608, 0609, 0610, 0611, 0612, 0613, 0614, 0615, 0616, 0617, 0618, 0619, 0620, 0621, 0622, 0623, 0624, 0625, 0626, 0627, 0628, 0629, 0630, 0631, 0632, 0633, 0634, 0635, 0636, 0637, 0638, 0639, 0640, 0641, 0642, 0	
欧洲及其它	普锐斯插电式混动 (PRIUS PHV/PRIUS PRIME)	ZVW52	全部年款	抬头显示器	√	√	√	√	0040, 0041, 0042, 0043, 0044	
欧洲及其它	普锐斯插电式混动 (PRIUS PHV/PRIUS PRIME)	ZVW52	全部年款	智能驻车辅助/智能间隙声呐/间隙声呐	√	√	√	√	0023, 0024, 0025, 0026	

欧洲及其它	普锐斯插电式混动 (PRIUS PHV/PRIUS PRIME)	ZVW52	全部年款	雨量传感器	√	√	√		
欧洲及其它	普锐斯插电式混动 (PRIUS PHV/PRIUS PRIME)	ZVW52	全部年款	自适应前大灯系统	√	√	√	√	0007, 0008, 0009, 0370, 0371, 0372, 0373, 0374, 0375, 0376, 0377, 0378, 0379, 0380, 0381, 0382, 0383, 0384, 0385, 0386, 0387, 0388, 0389
欧洲及其它	普锐斯插电式混动 (PRIUS PHV/PRIUS PRIME)	ZVW52	全部年款	前大灯自动调平	√	√	√		0001, 0002, 0003, 0004, 0005, 0006, 0007, 0008, 0009, 0010, 0011, 0012, 0013, 0014, 0015
欧洲及其它	普锐斯插电式混动 (PRIUS PHV/PRIUS PRIME)	ZVW52	全部年款	进入&启动	√	√	√	√	0392, 0393, 0395, 0398, 0399, 0400, 0431, 0432, 0433, 0434, 0435, 0436, 0437, 0438, 0439, 0440, 0441, 0442, 0443, 0444, 0445, 0446, 0447, 0448, 0449, 0450, 0451, 0452, 0453, 0454
欧洲及其它	普锐斯插电式混动 (PRIUS PHV/PRIUS PRIME)	ZVW52	全部年款	电源控制	√	√	√	√	0267, 0268, 0269, 0270, 0271, 0272, 0273

欧洲及其它	普锐斯插电式混动 (PRIUS PHV/PRIUS PRIME)	ZVW52	全部年款	乘员检测	√	√	√	√		
欧洲及其它	普锐斯插电式混动 (PRIUS PHV/PRIUS PRIME)	ZVW52	全部年款	远程发动机启动	√	√	√	√		
欧洲及其它	普锐斯插电式混动 (PRIUS PHV/PRIUS PRIME)	ZVW52	全部年款	导航系统	√	√	√	√		
欧洲及其它	普锐斯插电式混动 (PRIUS PHV/PRIUS PRIME)	ZVW52	全部年款	主盲点监视器	√	√	√	√		
欧洲及其它	普锐斯插电式混动 (PRIUS PHV/PRIUS PRIME)	ZVW52	全部年款	副盲点监视器	√	√	√	√		

欧洲及其它	普锐斯插电式混动 (PRIUS PHV/PRIUS PRIME)	ZVW52	全部年款	进气格栅执行器	√	√	√		0030, 0031, 0032, 0033	
欧洲及其它	普锐斯插电式混动 (PRIUS PHV/PRIUS PRIME)	ZVW52	全部年款	车辆接近通知系统	√	√	√	√	0035, 0036, 0037	
欧洲及其它	普锐斯插电式混动 (PRIUS PHV/PRIUS PRIME)	ZVW52	全部年款	巡航控制	√	√	√	√		
欧洲及其它	普锐斯插电式混动 (PRIUS PHV/PRIUS PRIME)	ZVW52	全部年款	全景监视器	√	√	√	√		
欧洲及其它	普锐斯插电式混动 (PRIUS PHV/PRIUS PRIME)	ZVW52	全部年款	高压蓄电池	√	√	√	√		

欧洲及其它	普锐斯插电式混动 (PRIUS PHV/PRIUS PRIME)	ZVW52	全部年款	车道控制	√	√	√	0723, 0819
欧洲及其它	普锐斯插电式混动 (PRIUS PHV/PRIUS PRIME)	ZVW52	全部年款	预碰撞系统	√	√	√	1198, 1199, 1200
欧洲及其它	普锐斯插电式混动 (PRIUS PHV/PRIUS PRIME)	ZVW52	全部年款	路标辅助	√	√	√	
欧洲及其它	普锐斯插电式混动 (PRIUS PHV/PRIUS PRIME)	ZVW52	全部年款	雨量湿度传感器	√	√	√	
欧洲及其它	普锐斯插电式混动 (PRIUS PHV/PRIUS PRIME)	ZVW52	全部年款	前部识别摄像头(前照灯控制)	√	√	√	

欧洲及其它	普锐插电式混动 (PRIUS PHV/PRIUS PRIME)	ZVW52	全部年款	雷达传感器	√	√	√			
欧洲及其它	普锐插入式系统	ZVW3#	全部年款	发动机和自动变速箱系统	√	√	√	√	0064, 0072, 0073, 0074, 0075, 0076, 0077, 0078, 0079, 0080, 0081, 0082, 0083, 0084, 0085, 0086, 0087, 0088, 0089, 0090, 0091, 0092, 0093, 0094, 0095, 0096, 0097, 0098, 0099, 0100, 0101, 0102, 0103, 0104, 0105, 0106, 0107, 0108, 0109, 0110, 0111, 0112, 0113, 0114, 0115, 0116, 0117, 0118, 0119, 0120, 0121, 0122, 0123, 0124, 0125, 0126, 0127, 0128, 0129, 0130, 0131, 0132, 0133, 0134, 0135, 0136, 0137, 0138, 0139, 0140, 0141, 0142, 0143, 0144, 0145, 0146, 0147, 0148, 0149, 0150, 0151, 0152, 0153, 0154, 0155, 0156, 0157, 0158, 0159, 0160, 0161, 0162, 0163, 0164, 0165, 0166, 0167, 0168, 0169, 0170, 0171, 0172, 0173, 0174, 0175, 0176, 0177, 0178, 0179, 0180, 0181, 0182, 0183, 0184, 0185, 0186, 0187, 0188, 0189, 0190, 0191, 0192, 0193, 0194, 0195, 0196, 0197, 0198, 0199, 0200	SP0006, SP0017, SP0019, SP0021, SP0022, SP0023, SP0024, SP0025, SP0026, SP0027, SP0115
欧洲及其它	普锐插入式系统	ZVW3#	全部年款	混合动力控制	√	√	√	√	0061, 0062, 0063, 0064, 0065, 0066, 0067, 0068, 0069, 0070, 0071, 0072, 0073, 0074	SP0006, SP0009, SP0010, SP0011, SP0012, SP0013, SP0014, SP0015, SP0016, SP0017, SP0018, SP0
欧洲及其它	普锐插入式系统	ZVW3#	全部年款	混合动力蓄电池	√	√	√	√	0068	SP0019, SP0116
欧洲及其它	普锐插入式系统	ZVW3#	全部年款	巡航控制	√	√	√	√		

欧洲及其它	普锐斯插入式系统	ZVW3 #	全部年款	防抱死制动系统/车身稳定控制系统/牵引力控制系统	√	√	√	√	0026, 0278, 0279, 0281, 0282, 0284, 0285, 0367, 0724, 0725, 0726, 0727, 0728, 0729, 0730, 0731, 0732, 0733, 0734, 0735, 0736, 0737, 0738, 0739, 0740, 0741, 0742, 0743, 0744, 0745, 0746, 0747, 0748, 0749, 0750, 0751, 0752, 0753, 0754, 0755, 0756, 0757, 0758, 0759, 0760, 0761, 0762, 0763, 0764, 0765, 0766, 0767, 0768, 0769, 0770, 0771, 0772, 0773, 0774, 0775, 0776, 0777, 0778, 0779, 0780, 0781, 0782, 0783, 0784, 0785, 0786, 0787, 0788, 0789, 0790, 0791, 0792, 0793, 0794, 0795, 0796, 0797, 0798, 0799, 0800, 0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810	SP0003, SP0004, SP0005, SP0006, SP0072, SP0073
欧洲及其它	普锐斯插入式系统	ZVW3 #	全部年款	电子动力方向机	√	√	√	√		SP0003, SP0054, SP0055
欧洲及其它	普锐斯插入式系统	ZVW3 #	全部年款	变速器控制	√	√	√	√		
欧洲及其它	普锐斯插入式系统	ZVW3 #	全部年款	空调	√	√	√	√	0455, 0456, 0457, 0458, 0459, 0460, 0461, 0462, 0463, 0464, 0465, 0466, 0467, 0468, 0469, 0470, 0471, 0472, 0473, 0474, 0475, 0476, 0477, 0478, 0479, 0480, 0481, 0482, 0483, 0484, 0485, 0486, 0487, 0488, 0489, 0490, 0491, 0492, 0493, 0494, 0495, 0496, 0497, 0498, 0499, 0500, 0501, 0502, 0503, 0504, 0505, 0506, 0507, 0508, 0509, 0510, 0511	SP0065, SP0066, SP0104
欧洲及其它	普锐斯插入式系统	ZVW3 #	全部年款	防盗系统	√	√	√		0390, 0391, 0392, 0393, 0394, 0395, 0396, 0397, 0398, 0399, 0400	
欧洲及其它	普锐斯插入式系统	ZVW3 #	全部年款	安全气囊	√	√	√	√		SP0003

欧洲及其它	普锐斯插入式系统	ZVW3 #	全部年款	主车身	√	√	√	√	0005, 0263, 0268, 0269, 0324, 0325, 0327, 0328, 0329, 0330, 0331, 0333, 0386, 0393, 0394, 0395, 0396, 0397, 0398, 0399, 0400, 0682, 0683, 0684, 0685, 0686, 0687, 0688, 0689, 0690, 0691, 0692, 0693, 0694, 0695, 0696, 0697, 0698, 0699, 0700, 0701, 0702, 0703, 0704, 0705, 0706, 0707, 0708, 0709, 0710, 0711, 0712, 0713, 0714, 0715, 0716, 0717, 0718, 0719, 0720, 0721	SP0018, SP0056, SP0070, SP0071
欧洲及其它	普锐斯插入式系统	ZVW3 #	全部年款	PM1 网关	√	√	√	√		SP0018
欧洲及其它	普锐斯插入式系统	ZVW3 #	全部年款	PM2 网关	√	√	√	√		SP0018
欧洲及其它	普锐斯插入式系统	ZVW3 #	全部年款	驾驶员车门模块	√	√	√		0429	
欧洲及其它	普锐斯插入式系统	ZVW3 #	全部年款	乘客车门模块	√	√	√		0429	
欧洲及其它	普锐斯插入式系统	ZVW3 #	全部年款	左后车门模块	√	√	√		0429	
欧洲及其它	普锐斯插入式系统	ZVW3 #	全部年款	右后车门模块	√	√	√		0429	
欧洲及其它	普锐斯插入式系统	ZVW3 #	全部年款	主开关	√	√	√			

欧洲及其它	普锐斯插入式系统	ZVW3 #	全部年款	组合仪表	√	√	√	√	0300, 0515, 0516, 0517, 0518, 0519, 0520, 0521, 0522, 0523, 0524, 0525, 0526, 0527, 0528, 0529, 0530, 0531, 0532, 0533, 0534, 0535, 0536, 0537, 0538, 0539, 0540, 0541, 0542, 0543, 0544, 0545, 0546, 0547, 0548, 0549, 0550, 0551, 0552, 0553, 0554, 0555, 0556, 0557, 0558, 0559, 0560, 0561, 0562, 0563, 0564, 0565, 0566, 0567, 0568, 0569, 0570, 0571, 0572, 0573, 0574, 0575, 0576, 0577, 0578, 0579, 0580, 0581, 0582, 0583, 0584, 0585, 0586, 0587, 0588, 0589, 0590, 0591, 0592, 0593, 0594, 0595, 0596, 0597, 0598, 0599, 0600, 0601, 0602, 0603, 0604, 0605, 0606, 0607, 0608, 0609, 0610, 0611, 0612, 0613, 0614, 0615, 0616, 0617, 0618, 0619, 0620, 0621, 0622, 0623, 0624, 0625, 0626, 0627, 0628, 0629, 0630, 0631, 0632, 0633, 0634, 0635, 0636, 0637, 0638, 0639, 0640, 0641, 0642, 0	
欧洲及其它	普锐斯插入式系统	ZVW3 #	全部年款	进入&启动	√	√	√	√	0392, 0393, 0395, 0398, 0399, 0400, 0431, 0432, 0433, 0434, 0435, 0436, 0437, 0438, 0439, 0440, 0441, 0442, 0443, 0444, 0445, 0446, 0447, 0448, 0449, 0450, 0451, 0452, 0453, 0454	SP0018, SP0057, SP0058, SP0059, SP0060, SP0061
欧洲及其它	普锐斯插入式系统	ZVW3 #	全部年款	电源控制	√	√	√	√	0267, 0268, 0269, 0270, 0271, 0272, 0273	SP0041
欧洲及其它	普锐斯插入式系统	ZVW3 #	全部年款	导航系统	√	√	√	√		SP0044, SP0045
欧洲及其它	普锐斯插入式系统	ZVW3 #	全部年款	插入式系统控制	√	√	√	√		SP0019
欧洲及其它	普锐斯插入式系统	ZVW3 #	全部年款	胎压系统	√	√	√			SP0003, SP0051

欧洲及其它	普锐斯插入式系统	ZVW3 #	全部年款	智能车辅助/驻车辅助监视器	√	√	√	√		
欧洲及其它	普锐斯插入式系统	ZVW3 #	全部年款	前大灯自动调平	√	√	√	√	0007, 0008, 0009, 0370, 0371, 0372, 0373, 0374, 0375, 0376, 0377, 0378, 0379, 0380, 0381, 0382, 0383, 0384, 0385, 0386, 0387, 0388, 0389	SP0086
欧洲及其它	普锐斯插入式系统	ZVW3 #	全部年款	乘员检测	√	√	√			SP0092, SP0093, SP0094
欧洲及其它	普锐斯插入式系统	ZVW3 #	全部年款	车辆接近通知系统	√	√	√		0035, 0036, 0037	
欧洲及其它	普锐斯插入式系统	ZVW3 #	全部年款	雷达巡航2	√	√	√	√	0017, 0018	
欧洲及其它	普锐斯插入式系统	ZVW3 #	全部年款	碰撞预测	√	√	√	√	0274, 0275, 0276, 0277	
欧洲及其它	普锐斯插入式系统	ZVW3 #	全部年款	预碰撞2	√	√	√	√	0016, 0017, 0018, 0020, 0021, 0022, 0266	SP0018, SP0038, SP0039, SP0040, SP0107
欧洲及其它	荣放电动 (RAV4 EV)	QEA	全部年款	EV	√	√	√	√	0072, 0110, 0822	SP0015, SP0017, SP0019
欧洲及其它	荣放电动 (RAV4 EV)	QEA	全部年款	电力推进控制系统				√		
欧洲及其它	荣放电动 (RAV4 EV)	QEA	全部年款	巡航控制				√		

欧洲及其它	荣放电动 (RAV4 EV)	QEA	全部年款	防抱死制动系统/车身稳定控制系统/牵引力控制系统	√	√	√	√	0026, 0278, 0279, 0281, 0282, 0284, 0285, 0367, 0724, 0725, 0726, 0727, 0728, 0729, 0730, 0731, 0732, 0733, 0734, 0735, 0736, 0737, 0738, 0739, 0740, 0741, 0742, 0743, 0744, 0745, 0746, 0747, 0748, 0749, 0750, 0751, 0752, 0753, 0754, 0755, 0756, 0757, 0758, 0759, 0760, 0761, 0762, 0763, 0764, 0765, 0766, 0767, 0768, 0769, 0770, 0771, 0772, 0773, 0774, 0775, 0776, 0777, 0778, 0779, 0780, 0781, 0782, 0783, 0784, 0785, 0786, 0787, 0788, 0789, 0790, 0791, 0792, 0793, 0794, 0795, 0796, 0797, 0798, 0799, 0800, 0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810	SP0003, SP0004, SP0005, SP0006, SP0072, SP0073
欧洲及其它	荣放电动 (RAV4 EV)	QEA	全部年款	胎压系统	√	√	√			SP0003, SP0051
欧洲及其它	荣放电动 (RAV4 EV)	QEA	全部年款	电子动力方向盘	√	√	√	√		SP0003, SP0019, SP0054
欧洲及其它	荣放电动 (RAV4 EV)	QEA	全部年款	变速器控制	√	√	√	√		
欧洲及其它	荣放电动 (RAV4 EV)	QEA	全部年款	空调	√	√	√	√	0455, 0456, 0457, 0458, 0459, 0460, 0461, 0462, 0463, 0464, 0465, 0466, 0467, 0468, 0469, 0470, 0471, 0472, 0473, 0474, 0475, 0476, 0477, 0478, 0479, 0480, 0481, 0482, 0483, 0484, 0485, 0486, 0487, 0488, 0489, 0490, 0491, 0492, 0493, 0494, 0495, 0496, 0497, 0498, 0499, 0500, 0501, 0502, 0503, 0504, 0505, 0506, 0507, 0508, 0509, 0510, 0511	SP0065, SP0066, SP0104
欧洲及其它	荣放电动 (RAV4 EV)	QEA	全部年款	安全气囊	√	√	√			SP0003

欧洲及其它	荣放电动 (RAV4 EV)	QEA	全部年款	主车身	√	√	√	√	0005, 0263, 0268, 0269, 0324, 0325, 0327, 0328, 0329, 0330, 0331, 0333, 0386, 0393, 0394, 0395, 0396, 0397, 0398, 0399, 0400, 0682, 0683, 0684, 0685, 0686, 0687, 0688, 0689, 0690, 0691, 0692, 0693, 0694, 0695, 0696, 0697, 0698, 0699, 0700, 0701, 0702, 0703, 0704, 0705, 0706, 0707, 0708, 0709, 0710, 0711, 0712, 0713, 0714, 0715, 0716, 0717, 0718, 0719, 0720, 0721	SP0018, SP0056, SP0070, SP0071
欧洲及其它	荣放电动 (RAV4 EV)	QEA	全部年款	PM1 网关	√	√	√	√		SP0018
欧洲及其它	荣放电动 (RAV4 EV)	QEA	全部年款	驾驶员车门模块	√	√	√		0429	
欧洲及其它	荣放电动 (RAV4 EV)	QEA	全部年款	组合仪表	√	√	√	√	0300, 0515, 0516, 0517, 0518, 0519, 0520, 0521, 0522, 0523, 0524, 0525, 0526, 0527, 0528, 0529, 0530, 0531, 0532, 0533, 0534, 0535, 0536, 0537, 0538, 0539, 0540, 0541, 0542, 0543, 0544, 0545, 0546, 0547, 0548, 0549, 0550, 0551, 0552, 0553, 0554, 0555, 0556, 0557, 0558, 0559, 0560, 0561, 0562, 0563, 0564, 0565, 0566, 0567, 0568, 0569, 0570, 0571, 0572, 0573, 0574, 0575, 0576, 0577, 0578, 0579, 0580, 0581, 0582, 0583, 0584, 0585, 0586, 0587, 0588, 0589, 0590, 0591, 0592, 0593, 0594, 0595, 0596, 0597, 0598, 0599, 0600, 0601, 0602, 0603, 0604, 0605, 0606, 0607, 0608, 0609, 0610, 0611, 0612, 0613, 0614, 0615, 0616, 0617, 0618, 0619, 0620, 0621, 0622, 0623, 0624, 0625, 0626, 0627, 0628, 0629, 0630, 0631, 0632, 0633, 0634, 0635, 0636, 0637, 0638, 0639, 0640, 0641, 0642, 0	

欧洲及其它	荣放电动 (RAV4 EV)	QEA	全部年款	进入&启动	√	√	√	√	0392, 0393, 0395, 0398, 0399, 0400, 0431, 0432, 0433, 0434, 0435, 0436, 0437, 0438, 0439, 0440, 0441, 0442, 0443, 0444, 0445, 0446, 0447, 0448, 0449, 0450, 0451, 0452, 0453, 0454	SP0018, SP0057, SP0058, SP0059, SP0060, SP0061
欧洲及其它	荣放电动 (RAV4 EV)	QEA	全部年款	乘员检测	√	√	√			SP0092, SP0093, SP0094
欧洲及其它	荣放电动 (RAV4 EV)	QEA	全部年款	导航系统	√	√	√	√		SP0044, SP0045
欧洲及其它	荣放混动 (RAV4 HV)	AVA4 #	全部年款	发动机和自动变速箱系统	√	√	√	√	0064, 0072, 0073, 0074, 0075, 0076, 0077, 0078, 0079, 0080, 0081, 0082, 0083, 0084, 0085, 0086, 0087, 0088, 0089, 0090, 0091, 0092, 0093, 0094, 0095, 0096, 0097, 0098, 0099, 0100, 0101, 0102, 0103, 0104, 0105, 0106, 0107, 0108, 0109, 0110, 0111, 0112, 0113, 0114, 0115, 0116, 0117, 0118, 0119, 0120, 0121, 0122, 0123, 0124, 0125, 0126, 0127, 0128, 0129, 0130, 0131, 0132, 0133, 0134, 0135, 0136, 0137, 0138, 0139, 0140, 0141, 0142, 0143, 0144, 0145, 0146, 0147, 0148, 0149, 0150, 0151, 0152, 0153, 0154, 0155, 0156, 0157, 0158, 0159, 0160, 0161, 0162, 0163, 0164, 0165, 0166, 0167, 0168, 0169, 0170, 0171, 0172, 0173, 0174, 0175, 0176, 0177, 0178, 0179, 0180, 0181, 0182, 0183, 0184, 0185, 0186, 0187, 0188, 0189, 0190, 0191, 0192, 0193, 0194, 0195, 0196, 0197, 0198, 0199, 0200	SP0006, SP0017, SP0019, SP0020, SP0021, SP0022, SP0023, SP0024, SP0025, SP0026, SP0027, SP0028, SP0029, SP0030, SP0031, SP0032
欧洲及其它	荣放混动 (RAV4 HV)	AVA4 #	全部年款	混合动力控制	√	√	√	√	0061, 0062, 0063, 0064, 0065, 0066, 0067, 0068, 0069, 0070, 0071, 0072, 0073, 0074	SP0006, SP0007, SP0008, SP0009, SP0010, SP0011, SP0012, SP0013, SP0014, SP0015, SP0016, SP0017, SP0018, SP001

欧洲及其它	荣放混动 (RAV4 HV)	AVA4 #	全部年款	巡航控制	√	√	√	√		
欧洲及其它	荣放混动 (RAV4 HV)	AVA4 #	全部年款	防抱死制动系统/车身稳定控制系统/牵引力控制系统	√	√	√	√	0026, 0278, 0279, 0281, 0282, 0284, 0285, 0367, 0724, 0725, 0726, 0727, 0728, 0729, 0730, 0731, 0732, 0733, 0734, 0735, 0736, 0737, 0738, 0739, 0740, 0741, 0742, 0743, 0744, 0745, 0746, 0747, 0748, 0749, 0750, 0751, 0752, 0753, 0754, 0755, 0756, 0757, 0758, 0759, 0760, 0761, 0762, 0763, 0764, 0765, 0766, 0767, 0768, 0769, 0770, 0771, 0772, 0773, 0774, 0775, 0776, 0777, 0778, 0779, 0780, 0781, 0782, 0783, 0784, 0785, 0786, 0787, 0788, 0789, 0790, 0791, 0792, 0793, 0794, 0795, 0796, 0797, 0798, 0799, 0800, 0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810	SP0003, SP0004, SP0005, SP0006, SP0072, SP0073
欧洲及其它	荣放混动 (RAV4 HV)	AVA4 #	全部年款	胎压系统	√	√	√			SP0003, SP0048, SP0049, SP0050, SP0051
欧洲及其它	荣放混动 (RAV4 HV)	AVA4 #	全部年款	电子动力方向盘	√	√	√	√		SP0003, SP0019, SP0054
欧洲及其它	荣放混动 (RAV4 HV)	AVA4 #	全部年款	智能驻车辅助/驻车辅助监视器	√	√	√	√		
欧洲及其它	荣放混动 (RAV4 HV)	AVA4 #	全部年款	前识别摄像机	√	√	√	√	0045	SP0037, SP0076, SP0077, SP0087
欧洲及其它	荣放混动 (RAV4 HV)	AVA4 #	全部年款	LKA / LDA	√	√	√	√	0722, 0723	

欧洲及其它	荣放混动 (RAV4 HV)	AVA4 #	全部年款	车道保持辅助/车道偏离警告 (副)				√		
欧洲及其它	荣放混动 (RAV4 HV)	AVA4 #	全部年款	全景监视器	√	√	√	√		
欧洲及其它	荣放混动 (RAV4 HV)	AVA4 #	全部年款	空调	√	√	√	√	0455, 0456, 0457, 0458, 0459, 0460, 0461, 0462, 0463, 0464, 0465, 0466, 0467, 0468, 0469, 0470, 0471, 0472, 0473, 0474, 0475, 0476, 0477, 0478, 0479, 0480, 0481, 0482, 0483, 0484, 0485, 0486, 0487, 0488, 0489, 0490, 0491, 0492, 0493, 0494, 0495, 0496, 0497, 0498, 0499, 0500, 0501, 0502, 0503, 0504, 0505, 0506, 0507, 0508, 0509, 0510, 0511	SP0062, SP0063, SP0064, SP0065, SP0066, SP0067, SP0068, SP0104
欧洲及其它	荣放混动 (RAV4 HV)	AVA4 #	全部年款	防盗系统	√	√	√		0390, 0391, 0392, 0393, 0394, 0395, 0396, 0397, 0398, 0399, 0400	
欧洲及其它	荣放混动 (RAV4 HV)	AVA4 #	全部年款	安全气囊	√	√	√	√		SP0003
欧洲及其它	荣放混动 (RAV4 HV)	AVA4 #	全部年款	预碰撞2	√	√	√	√	0016, 0017, 0018, 0020, 0021, 0022, 0266	SP0018, SP0033, SP0034, SP0035, SP0036, SP0037, SP0038, SP0039, SP0040
欧洲及其它	荣放混动 (RAV4 HV)	AVA4 #	全部年款	主车身	√	√	√	√	0005, 0263, 0268, 0269, 0324, 0325, 0327, 0328, 0329, 0330, 0331, 0333, 0386, 0393, 0394, 0395, 0396, 0397, 0398, 0399, 0400, 0682, 0683, 0684, 0685, 0686, 0687, 0688, 0689, 0690, 0691, 0692, 0693, 0694, 0695, 0696, 0697, 0698, 0699, 0700, 0701, 0702, 0703, 0704, 0705, 0706, 0707, 0708, 0709, 0710, 0711, 0712, 0713, 0714, 0715, 0716, 0717, 0718, 0719, 0720, 0721	SP0018, SP0056, SP0070, SP0071

欧洲及其它	荣放混动 (RAV4 HV)	AVA4 #	全部年款	中央网关	√	√	√	√		SP0018
欧洲及其它	荣放混动 (RAV4 HV)	AVA4 #	全部年款	后门	√	√	√	√	0422, 0423, 0424, 0425, 0426, 0427, 0428	
欧洲及其它	荣放混动 (RAV4 HV)	AVA4 #	全部年款	驾驶员车门模块	√	√	√		0429	SP0006
欧洲及其它	荣放混动 (RAV4 HV)	AVA4 #	全部年款	驾驶员座椅	√	√	√	√	0026, 0411, 0412, 0413, 0414, 0415, 0416, 0417, 0418, 0419, 0420, 0421	
欧洲及其它	荣放混动 (RAV4 HV)	AVA4 #	全部年款	滑动天窗	√	√	√		0430	
欧洲及其它	荣放混动 (RAV4 HV)	AVA4 #	全部年款	组合仪表	√	√	√	√	0300, 0515, 0516, 0517, 0518, 0519, 0520, 0521, 0522, 0523, 0524, 0525, 0526, 0527, 0528, 0529, 0530, 0531, 0532, 0533, 0534, 0535, 0536, 0537, 0538, 0539, 0540, 0541, 0542, 0543, 0544, 0545, 0546, 0547, 0548, 0549, 0550, 0551, 0552, 0553, 0554, 0555, 0556, 0557, 0558, 0559, 0560, 0561, 0562, 0563, 0564, 0565, 0566, 0567, 0568, 0569, 0570, 0571, 0572, 0573, 0574, 0575, 0576, 0577, 0578, 0579, 0580, 0581, 0582, 0583, 0584, 0585, 0586, 0587, 0588, 0589, 0590, 0591, 0592, 0593, 0594, 0595, 0596, 0597, 0598, 0599, 0600, 0601, 0602, 0603, 0604, 0605, 0606, 0607, 0608, 0609, 0610, 0611, 0612, 0613, 0614, 0615, 0616, 0617, 0618, 0619, 0620, 0621, 0622, 0623, 0624, 0625, 0626, 0627, 0628, 0629, 0630, 0631, 0632, 0633, 0634, 0635, 0636, 0637, 0638, 0639, 0640, 0641, 0642, 0	SP0069

欧洲及其它	荣放混动 (RAV4 HV)	AVA4 #	全部年款	路标辅助	√	√	√	√	0821	
欧洲及其它	荣放混动 (RAV4 HV)	AVA4 #	全部年款	间隙声呐	√	√	√	√	0023, 0024, 0025, 0026	SP0052, SP0053
欧洲及其它	荣放混动 (RAV4 HV)	AVA4 #	全部年款	前大灯自动调平	√	√	√	√	0007, 0008, 0009, 0370, 0371, 0372, 0373, 0374, 0375, 0376, 0377, 0378, 0379, 0380, 0381, 0382, 0383, 0384, 0385, 0386, 0387, 0388, 0389	SP0086
欧洲及其它	荣放混动 (RAV4 HV)	AVA4 #	全部年款	进入&启动	√	√	√	√	0392, 0393, 0395, 0398, 0399, 0400, 0431, 0432, 0433, 0434, 0435, 0436, 0437, 0438, 0439, 0440, 0441, 0442, 0443, 0444, 0445, 0446, 0447, 0448, 0449, 0450, 0451, 0452, 0453, 0454	SP0018, SP0056, SP0057, SP0058, SP0059, SP0060, SP0061
欧洲及其它	荣放混动 (RAV4 HV)	AVA4 #	全部年款	电源控制	√	√	√	√	0267, 0268, 0269, 0270, 0271, 0272, 0273	SP0041
欧洲及其它	荣放混动 (RAV4 HV)	AVA4 #	全部年款	乘员检测	√	√	√	√		SP0092, SP0093, SP0094
欧洲及其它	荣放混动 (RAV4 HV)	AVA4 #	全部年款	远程发动机启动	√	√	√	√		SP0088, SP0089, SP0090
欧洲及其它	荣放混动 (RAV4 HV)	AVA4 #	全部年款	导航系统	√	√	√	√		SP0042, SP0043, SP0044, SP0045, SP0046, SP0047, SP0103
欧洲及其它	荣放混动 (RAV4 HV)	AVA4 #	全部年款	主盲点监视器	√	√	√	√		SP0078, SP0079, SP0080, SP0081
欧洲及其它	荣放混动 (RAV4 HV)	AVA4 #	全部年款	副盲点监视器	√	√	√	√		SP0082, SP0083, SP0084, SP0085
欧洲及其它	荣放混动 (RAV4 HV)	AVA4 #	全部年款	车辆接近通知系统	√	√	√	√	0035, 0036, 0037	

欧洲及其它	荣放混动 (RAV4 HV)	AVA4 #	全部年款	远程信息处理系统	√	√	√	√		SP0108, SP0109, SP0110, SP0111
欧洲及其它	荣放混动 (RAV4 HV)	AVA4 #	全部年款	雷达巡航1	√	√	√	√		
欧洲及其它	荣放混动 (RAV4 HV)	AVA4 #	全部年款	雷达巡航2	√	√	√	√	0017, 0018	SP0037, SP0074, SP0075
欧洲及其它	荣放混动 (RAV4 HV)	AXAH 5#	全部年款	发动机	√	√	√	√	0064, 0073, 0074, 0103, 0104, 0107, 0130, 0142, 0148, 0151, 0161, 0173, 0175, 0178, 0180, 0181, 0183, 0184, 0185, 0186, 0187, 0188, 0197, 0199, 0204, 0229, 0230, 0242, 0243, 0247, 0251, 0255, 0828, 0829, 0830, 0831, 0832, 0833, 0834, 0835, 0836, 0837, 0838, 0839, 0840, 0841, 0842, 0843, 0844, 0845, 0846, 0847, 0848, 0849, 0850, 0851, 0852, 0853, 0854, 0855, 0856, 0857, 0858, 0859, 0860, 0861, 0862, 0863, 0864	
欧洲及其它	荣放混动 (RAV4 HV)	AXAH 5#	全部年款	混合动力控制	√	√	√	√	0063, 0064, 0072, 0074, 0173, 0187, 0188, 0841, 0842, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119	
欧洲及其它	荣放混动 (RAV4 HV)	AXAH 5#	全部年款	电动机发电机	√	√	√	√		
欧洲及其它	荣放混动 (RAV4 HV)	AXAH 5#	全部年款	后电动机发电机	√	√	√	√		SP0113
欧洲及其它	荣放混动 (RAV4 HV)	AXAH 5#	全部年款	雷达巡航1	√	√	√	√		
欧洲及其它	荣放混动 (RAV4 HV)	AXAH 5#	全部年款	雷达巡航2	√	√	√	√	1178, 1179	

欧洲及其它	荣放混动 (RAV4 HV)	AXAH 5#	全部年款	ABS/VSC/TRC/EPB	√	√	√	√	0026, 0278, 0279, 0281, 0282, 0284, 0285, 0367, 0724, 0725, 0726, 0727, 0728, 0729, 0730, 0731, 0732, 0733, 0734, 0735, 0736, 0737, 0738, 0739, 0740, 0741, 0742, 0743, 0744, 0745, 0746, 0747, 0748, 0749, 0750, 0751, 0752, 0753, 0754, 0755, 0756, 0757, 0758, 0759, 0760, 0761, 0762, 0763, 0764, 0765, 0766, 0767, 0768, 0769, 0770, 0771, 0772, 0773, 0774, 0775, 0776, 0777, 0778, 0779, 0780, 0781, 0782, 0783, 0784, 0785, 0786, 0787, 0788, 0789, 0790, 0791, 0792, 0793, 0794, 0795, 0796, 0797, 0798, 0799, 0800, 0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810
欧洲及其它	荣放混动 (RAV4 HV)	AXAH 5#	全部年款	胎压系统	√	√	√		
欧洲及其它	荣放混动 (RAV4 HV)	AXAH 5#	全部年款	电子动力方向机	√	√	√	√	
欧洲及其它	荣放混动 (RAV4 HV)	AXAH 5#	全部年款	电动驻车制动	√	√	√	√	0278, 0279, 0280, 0281, 0282, 0283, 0284, 0285, 0286, 0287, 0288, 0289, 0290, 0291, 0292, 0293, 0294, 0295, 0296, 0297, 0298, 0299
欧洲及其它	荣放混动 (RAV4 HV)	AXAH 5#	全部年款	前识别摄像机	√	√	√		
欧洲及其它	荣放混动 (RAV4 HV)	AXAH 5#	全部年款	车道控制	√	√	√		0723, 0819
欧洲及其它	荣放混动 (RAV4 HV)	AXAH 5#	全部年款	全景监视器	√	√	√	√	

欧洲及其它	荣放混动 (RAV4 HV)	AXAH 5#	全部年款	转向角度传感器	√	√	√		
欧洲及其它	荣放混动 (RAV4 HV)	AXAH 5#	全部年款	驻车辅助摄像机	√	√	√	√	
欧洲及其它	荣放混动 (RAV4 HV)	AXAH 5#	全部年款	空调	√	√	√	√	0455, 0456, 0457, 0458, 0459, 0460, 0461, 0462, 0463, 0464, 0465, 0466, 0467, 0468, 0469, 0470, 0471, 0472, 0473, 0474, 0475, 0476, 0477, 0478, 0479, 0480, 0481, 0482, 0483, 0484, 0485, 0486, 0487, 0488, 0489, 0490, 0491, 0492, 0493, 0494, 0495, 0496, 0497, 0498, 0499, 0500, 0501, 0502, 0503, 0504, 0505, 0506, 0507, 0508, 0509, 0510, 0511
欧洲及其它	荣放混动 (RAV4 HV)	AXAH 5#	全部年款	安全气囊	√	√	√	√	
欧洲及其它	荣放混动 (RAV4 HV)	AXAH 5#	全部年款	预碰撞系统	√	√	√		1198, 1199, 1200
欧洲及其它	荣放混动 (RAV4 HV)	AXAH 5#	全部年款	主车身	√	√	√	√	0005, 0263, 0268, 0269, 0324, 0325, 0327, 0328, 0329, 0330, 0331, 0333, 0386, 0393, 0394, 0395, 0396, 0397, 0398, 0399, 0400, 0682, 0683, 0684, 0685, 0686, 0687, 0688, 0689, 0690, 0691, 0692, 0693, 0694, 0695, 0696, 0697, 0698, 0699, 0700, 0701, 0702, 0703, 0704, 0705, 0706, 0707, 0708, 0709, 0710, 0711, 0712, 0713, 0714, 0715, 0716, 0717, 0718, 0719, 0720, 0721
欧洲及其它	荣放混动 (RAV4 HV)	AXAH 5#	全部年款	副网关	√	√	√	√	

欧洲及其它	荣放混动 (RAV4 HV)	AXAH 5#	全部年款	中央网关	√	√	√	√		
欧洲及其它	荣放混动 (RAV4 HV)	AXAH 5#	全部年款	后门	√	√	√	√	0422, 0423, 0424, 0425, 0426, 0427, 0428	
欧洲及其它	荣放混动 (RAV4 HV)	AXAH 5#	全部年款	驾驶员车门模块	√	√	√		0429	
欧洲及其它	荣放混动 (RAV4 HV)	AXAH 5#	全部年款	乘客车门模块	√	√	√		0429	
欧洲及其它	荣放混动 (RAV4 HV)	AXAH 5#	全部年款	左后车门模块	√	√	√		0429	
欧洲及其它	荣放混动 (RAV4 HV)	AXAH 5#	全部年款	右后车门模块	√	√	√		0429	
欧洲及其它	荣放混动 (RAV4 HV)	AXAH 5#	全部年款	驾驶员座椅	√	√	√	√	0026, 0411, 0412, 0413, 0414, 0415, 0416, 0417, 0418, 0419, 0420, 0421	
欧洲及其它	荣放混动 (RAV4 HV)	AXAH 5#	全部年款	主开关	√	√	√			
欧洲及其它	荣放混动 (RAV4 HV)	AXAH 5#	全部年款	滑动天窗	√	√	√		0430	

欧洲及其它	荣放混动 (RAV4 HV)	AXAH 5#	全部年款	组合仪表	√	√	√		0300, 0371, 0384, 0519, 0523, 0525, 0526, 0537, 0547, 0549, 0550, 0551, 0555, 0556, 0558, 0559, 0569, 0570, 0574, 0575, 0583, 0585, 0589, 0592, 0600, 0601, 0603, 0609, 0622, 0623, 0627, 0628, 0629, 0630, 0631, 0633, 0634, 0635, 0636, 0651, 0652, 0867, 0868, 0869, 0870, 0871, 0872, 0873, 0874, 0875, 0876, 0877, 0878, 0879, 0880, 0881, 0882, 0883, 0884, 0885, 0886, 0887, 0888, 0889, 0890, 0891, 0892, 0893, 0894, 0895, 0896, 0897, 0898, 0899, 0900, 0901, 0902, 0903, 0904, 0905, 0906, 0907, 0908, 0909, 0910, 0911, 0912, 0913, 0914, 0915, 0916, 0917, 0918, 0919, 0920, 0921, 0922, 0923, 0924, 0925, 0926, 0927, 0928, 0929, 0930, 0931, 0932, 0933, 0934, 0935, 0936, 0937, 0938, 0939, 0940, 0941, 0942, 0943, 0944, 0945, 0946, 0947, 0948, 0949, 0950, 0951, 0952, 0953, 0954, 0	
欧洲及其它	荣放混动 (RAV4 HV)	AXAH 5#	全部年款	路标辅助	√	√	√			
欧洲及其它	荣放混动 (RAV4 HV)	AXAH 5#	全部年款	间隙警告	√	√	√		0023, 0024	SP0112
欧洲及其它	荣放混动 (RAV4 HV)	AXAH 5#	全部年款	雨量和湿度传感器	√	√	√			
欧洲及其它	荣放混动 (RAV4 HV)	AXAH 5#	全部年款	自适应前大灯系统	√	√	√	√	0007, 0008, 0009, 0370, 0371, 0372, 0373, 0374, 0375, 0376, 0377, 0378, 0379, 0380, 0381, 0382, 0383, 0384, 0385, 0386, 0387, 0388, 0389	
欧洲及其它	荣放混动 (RAV4 HV)	AXAH 5#	全部年款	自适应前大灯系统 (副)	√	√	√		0001, 0002, 0003, 0004, 0005, 0027	

欧洲及其它	荣放混动(RAV4 HV)	AXAH 5#	全部年款	前大灯自动调平	√	√	√		0001, 0002, 0003, 0004, 0005, 0006, 0007, 0008, 0009, 0010, 0011, 0012, 0013, 0014, 0015	
欧洲及其它	荣放混动(RAV4 HV)	AXAH 5#	全部年款	前大灯自动调平(副)	√	√	√		0001, 0002, 0003, 0004, 0005, 0006	
欧洲及其它	荣放混动(RAV4 HV)	AXAH 5#	全部年款	前部识别摄像头(前照灯控制)	√	√	√			
欧洲及其它	荣放混动(RAV4 HV)	AXAH 5#	全部年款	进入&启动	√	√	√	√	0392, 0393, 0395, 0398, 0399, 0400, 0431, 0432, 0433, 0434, 0435, 0436, 0437, 0438, 0439, 0440, 0441, 0442, 0443, 0444, 0445, 0446, 0447, 0448, 0449, 0450, 0451, 0452, 0453, 0454	
欧洲及其它	荣放混动(RAV4 HV)	AXAH 5#	全部年款	电源控制	√	√	√	√	0267, 0268, 0269, 0270, 0271, 0272, 0273	
欧洲及其它	荣放混动(RAV4 HV)	AXAH 5#	全部年款	乘员检测	√	√	√			
欧洲及其它	荣放混动(RAV4 HV)	AXAH 5#	全部年款	远程发动机启动	√	√	√	√		
欧洲及其它	荣放混动(RAV4 HV)	AXAH 5#	全部年款	导航系统	√	√	√	√		
欧洲及其它	荣放混动(RAV4 HV)	AXAH 5#	全部年款	前雷达传感器	√	√	√			
欧洲及其它	荣放混动(RAV4 HV)	AXAH 5#	全部年款	主盲点监视器	√	√	√	√		
欧洲及其它	荣放混动(RAV4 HV)	AXAH 5#	全部年款	副盲点监视器	√	√	√	√		

欧洲及其它	荣放混动 (RAV4 HV)	AXAH 5#	全部年款	进气隔栅执行器	√	√	√		0030, 0031, 0032, 0033	
欧洲及其它	荣放混动 (RAV4 HV)	AXAH 5#	全部年款	车辆接近通知系统	√	√	√	√	0035, 0036, 0037	
欧洲及其它	荣放混动 (RAV4 HV)	AXAH 5#	全部年款	远程信息处理系统	√	√	√	√	0029, 1195, 1196	
欧洲及其它	荣放混动 (RAV4 HV)	AXAH 5#	全部年款	巡航控制	√	√	√	√		
欧洲及其它	荣放混动 (RAV4 HV)	AXAH 5#	全部年款	停机系统状态由认证 ECU 或智能钥匙	√	√	√		0399	
欧洲及其它	荣放混动 (RAV4 HV)	AXAH 5#	全部年款	间隙声呐	√	√	√	√	0023, 0024, 0025, 0026	
欧洲及其它	荣放混动 (RAV4 HV)	AXAL 5#	全部年款	发动机	√	√	√	√	0064, 0073, 0074, 0103, 0104, 0107, 0130, 0142, 0148, 0151, 0161, 0173, 0175, 0178, 0180, 0181, 0183, 0184, 0185, 0186, 0187, 0188, 0197, 0199, 0204, 0229, 0230, 0242, 0243, 0247, 0251, 0255, 0828, 0829, 0830, 0831, 0832, 0833, 0834, 0835, 0836, 0837, 0838, 0839, 0840, 0841, 0842, 0843, 0844, 0845, 0846, 0847, 0848, 0849, 0850, 0851, 0852, 0853, 0854, 0855, 0856, 0857, 0858, 0859, 0860, 0861, 0862, 0863, 0864	
欧洲及其它	荣放混动 (RAV4 HV)	AXAL 5#	全部年款	混合动力控制	√	√	√		0063, 0064, 0072, 0074, 0173, 0187, 0188, 0841, 0842, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119	

欧洲及其它	荣放混动 (RAV4 HV)	AXAL 5#	全部年款	电动机发电机	√	√	√	√			
欧洲及其它	荣放混动 (RAV4 HV)	AXAL 5#	全部年款	后电动机发电机	√	√	√	√			
欧洲及其它	荣放混动 (RAV4 HV)	AXAL 5#	全部年款	雷达巡航1	√	√	√	√			
欧洲及其它	荣放混动 (RAV4 HV)	AXAL 5#	全部年款	雷达巡航2	√	√	√		1178, 1179		
欧洲及其它	荣放混动 (RAV4 HV)	AXAL 5#	全部年款	ABS/VSC/TRC/EPB	√	√	√	√	0026, 0278, 0279, 0281, 0282, 0284, 0285, 0367, 0724, 0725, 0726, 0727, 0728, 0729, 0730, 0731, 0732, 0733, 0734, 0735, 0736, 0737, 0738, 0739, 0740, 0741, 0742, 0743, 0744, 0745, 0746, 0747, 0748, 0749, 0750, 0751, 0752, 0753, 0754, 0755, 0756, 0757, 0758, 0759, 0760, 0761, 0762, 0763, 0764, 0765, 0766, 0767, 0768, 0769, 0770, 0771, 0772, 0773, 0774, 0775, 0776, 0777, 0778, 0779, 0780, 0781, 0782, 0783, 0784, 0785, 0786, 0787, 0788, 0789, 0790, 0791, 0792, 0793, 0794, 0795, 0796, 0797, 0798, 0799, 0800, 0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810		
欧洲及其它	荣放混动 (RAV4 HV)	AXAL 5#	全部年款	胎压系统	√	√	√				
欧洲及其它	荣放混动 (RAV4 HV)	AXAL 5#	全部年款	电子动力方向机	√	√	√				

欧洲及其它	荣放混动 (RAV4 HV)	AXAL 5#	全部年款	电动驻车制动	√	√	√	√	0278, 0279, 0280, 0281, 0282, 0283, 0284, 0285, 0286, 0287, 0288, 0289, 0290, 0291, 0292, 0293, 0294, 0295, 0296, 0297, 0298, 0299
欧洲及其它	荣放混动 (RAV4 HV)	AXAL 5#	全部年款	前识别摄像机	√	√	√		
欧洲及其它	荣放混动 (RAV4 HV)	AXAL 5#	全部年款	车道控制	√	√	√		0723, 0819
欧洲及其它	荣放混动 (RAV4 HV)	AXAL 5#	全部年款	全景监视器	√	√	√	√	
欧洲及其它	荣放混动 (RAV4 HV)	AXAL 5#	全部年款	转向角度传感器	√	√	√		
欧洲及其它	荣放混动 (RAV4 HV)	AXAL 5#	全部年款	驻车辅助摄像机	√	√	√	√	
欧洲及其它	荣放混动 (RAV4 HV)	AXAL 5#	全部年款	空调	√	√	√	√	0455, 0456, 0457, 0458, 0459, 0460, 0461, 0462, 0463, 0464, 0465, 0466, 0467, 0468, 0469, 0470, 0471, 0472, 0473, 0474, 0475, 0476, 0477, 0478, 0479, 0480, 0481, 0482, 0483, 0484, 0485, 0486, 0487, 0488, 0489, 0490, 0491, 0492, 0493, 0494, 0495, 0496, 0497, 0498, 0499, 0500, 0501, 0502, 0503, 0504, 0505, 0506, 0507, 0508, 0509, 0510, 0511
欧洲及其它	荣放混动 (RAV4 HV)	AXAL 5#	全部年款	安全气囊	√	√	√	√	
欧洲及其它	荣放混动 (RAV4 HV)	AXAL 5#	全部年款	预碰撞系统	√	√	√		1198, 1199, 1200

欧洲及其它	荣放混动 (RAV4 HV)	AXAL 5#	全部年款	主车身	√	√	√	√	0005, 0263, 0268, 0269, 0324, 0325, 0327, 0328, 0329, 0330, 0331, 0333, 0386, 0393, 0394, 0395, 0396, 0397, 0398, 0399, 0400, 0682, 0683, 0684, 0685, 0686, 0687, 0688, 0689, 0690, 0691, 0692, 0693, 0694, 0695, 0696, 0697, 0698, 0699, 0700, 0701, 0702, 0703, 0704, 0705, 0706, 0707, 0708, 0709, 0710, 0711, 0712, 0713, 0714, 0715, 0716, 0717, 0718, 0719, 0720, 0721
欧洲及其它	荣放混动 (RAV4 HV)	AXAL 5#	全部年款	副网关	√	√	√	√	
欧洲及其它	荣放混动 (RAV4 HV)	AXAL 5#	全部年款	中央网关	√	√	√	√	
欧洲及其它	荣放混动 (RAV4 HV)	AXAL 5#	全部年款	后门	√	√	√	√	0422, 0423, 0424, 0425, 0426, 0427, 0428
欧洲及其它	荣放混动 (RAV4 HV)	AXAL 5#	全部年款	驾驶员车门模块	√	√	√		0429
欧洲及其它	荣放混动 (RAV4 HV)	AXAL 5#	全部年款	乘客车门模块	√	√	√		0429
欧洲及其它	荣放混动 (RAV4 HV)	AXAL 5#	全部年款	左后车门模块	√	√	√		0429
欧洲及其它	荣放混动 (RAV4 HV)	AXAL 5#	全部年款	右后车门模块	√	√	√		0429
欧洲及其它	荣放混动 (RAV4 HV)	AXAL 5#	全部年款	驾驶员座椅	√	√	√	√	0026, 0411, 0412, 0413, 0414, 0415, 0416, 0417, 0418, 0419, 0420, 0421

欧洲及其它	荣放混动 (RAV4 HV)	AXAL 5#	全部年款	主开关	√	√	√		
欧洲及其它	荣放混动 (RAV4 HV)	AXAL 5#	全部年款	滑动天窗	√	√	√	0430	
欧洲及其它	荣放混动 (RAV4 HV)	AXAL 5#	全部年款	组合仪表	√	√	√	0300, 0371, 0384, 0519, 0523, 0525, 0526, 0537, 0547, 0549, 0550, 0551, 0555, 0556, 0558, 0559, 0569, 0570, 0574, 0575, 0583, 0585, 0589, 0592, 0600, 0601, 0603, 0609, 0622, 0623, 0627, 0628, 0629, 0630, 0631, 0633, 0634, 0635, 0636, 0651, 0652, 0867, 0868, 0869, 0870, 0871, 0872, 0873, 0874, 0875, 0876, 0877, 0878, 0879, 0880, 0881, 0882, 0883, 0884, 0885, 0886, 0887, 0888, 0889, 0890, 0891, 0892, 0893, 0894, 0895, 0896, 0897, 0898, 0899, 0900, 0901, 0902, 0903, 0904, 0905, 0906, 0907, 0908, 0909, 0910, 0911, 0912, 0913, 0914, 0915, 0916, 0917, 0918, 0919, 0920, 0921, 0922, 0923, 0924, 0925, 0926, 0927, 0928, 0929, 0930, 0931, 0932, 0933, 0934, 0935, 0936, 0937, 0938, 0939, 0940, 0941, 0942, 0943, 0944, 0945, 0946, 0947, 0948, 0949, 0950, 0951, 0952, 0953, 0954, 0	
欧洲及其它	荣放混动 (RAV4 HV)	AXAL 5#	全部年款	路标辅助	√	√	√		
欧洲及其它	荣放混动 (RAV4 HV)	AXAL 5#	全部年款	间隙警告	√	√	√	0023, 0024	
欧洲及其它	荣放混动 (RAV4 HV)	AXAL 5#	全部年款	雨量和湿度传感器	√	√	√		

欧洲及其它	荣放混动 (RAV4 HV)	AXAL 5#	全部年款	自适应前大灯系统	√	√	√	√	0007, 0008, 0009, 0370, 0371, 0372, 0373, 0374, 0375, 0376, 0377, 0378, 0379, 0380, 0381, 0382, 0383, 0384, 0385, 0386, 0387, 0388, 0389
欧洲及其它	荣放混动 (RAV4 HV)	AXAL 5#	全部年款	自适应前大灯系统 (副)	√	√	√		0001, 0002, 0003, 0004, 0005, 0027
欧洲及其它	荣放混动 (RAV4 HV)	AXAL 5#	全部年款	前大灯自动调平	√	√	√		0001, 0002, 0003, 0004, 0005, 0006, 0007, 0008, 0009, 0010, 0011, 0012, 0013, 0014, 0015
欧洲及其它	荣放混动 (RAV4 HV)	AXAL 5#	全部年款	前大灯自动调平 (副)	√	√	√		0001, 0002, 0003, 0004, 0005, 0006
欧洲及其它	荣放混动 (RAV4 HV)	AXAL 5#	全部年款	前部识别摄像头 (前照灯控制)	√	√	√		
欧洲及其它	荣放混动 (RAV4 HV)	AXAL 5#	全部年款	进入&启动	√	√	√	√	0392, 0393, 0395, 0398, 0399, 0400, 0431, 0432, 0433, 0434, 0435, 0436, 0437, 0438, 0439, 0440, 0441, 0442, 0443, 0444, 0445, 0446, 0447, 0448, 0449, 0450, 0451, 0452, 0453, 0454
欧洲及其它	荣放混动 (RAV4 HV)	AXAL 5#	全部年款	电源控制	√	√	√	√	0267, 0268, 0269, 0270, 0271, 0272, 0273
欧洲及其它	荣放混动 (RAV4 HV)	AXAL 5#	全部年款	乘员检测	√	√	√		
欧洲及其它	荣放混动 (RAV4 HV)	AXAL 5#	全部年款	远程发动机启动	√	√	√	√	
欧洲及其它	荣放混动 (RAV4 HV)	AXAL 5#	全部年款	导航系统	√	√	√	√	
欧洲及其它	荣放混动 (RAV4 HV)	AXAL 5#	全部年款	前雷达传感器	√	√	√		

欧洲及其它	荣放混动 (RAV4 HV)	AXAL 5#	全部年款	主盲视器	√	√	√	√		
欧洲及其它	荣放混动 (RAV4 HV)	AXAL 5#	全部年款	副盲视器	√	√	√	√		
欧洲及其它	荣放混动 (RAV4 HV)	AXAL 5#	全部年款	进气隔栅执行器	√	√	√		0030, 0031, 0032, 0033	
欧洲及其它	荣放混动 (RAV4 HV)	AXAL 5#	全部年款	车辆接近通知系统	√	√	√	√	0035, 0036, 0037	
欧洲及其它	荣放混动 (RAV4 HV)	AXAL 5#	全部年款	远程信息处理系统	√	√	√	√	0029, 1195, 1196	
欧洲及其它	荣放混动 (RAV4 HV)	AXAL 5#	全部年款	巡航控制	√	√	√	√		
欧洲及其它	荣放混动 (RAV4 HV)	AXAL 5#	全部年款	停机系统状态由认证 ECU 或智能钥匙	√	√	√		0399	
欧洲及其它	Rav4 PHV	AXAP 54	全部年款	发动机	√	√	√	√	0064, 0073, 0074, 0103, 0104, 0107, 0130, 0142, 0148, 0151, 0161, 0173, 0175, 0178, 0180, 0181, 0183, 0184, 0185, 0186, 0187, 0188, 0197, 0199, 0204, 0229, 0230, 0242, 0243, 0247, 0251, 0255, 0828, 0829, 0830, 0831, 0832, 0833, 0834, 0835, 0836, 0837, 0838, 0839, 0840, 0841, 0842, 0843, 0844, 0845, 0846, 0847, 0848, 0849, 0850, 0851, 0852, 0853, 0854, 0855, 0856, 0857, 0858, 0859, 0860, 0861, 0862, 0863, 08	

欧洲及其它	Rav4 PHV	AXAP 54	全部年款	混合动力控制	√	√	√		0063, 0064, 0072, 0074, 0173, 0187, 0188, 0841, 0842, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119	
欧洲及其它	Rav4 PHV	AXAP 54	全部年款	电动机发电机	√	√	√	√		
欧洲及其它	Rav4 PHV	AXAP 54	全部年款	EV蓄电池	√	√	√		1116, 1194	
欧洲及其它	Rav4 PHV	AXAP 54	全部年款	插入式系统控制	√	√	√		1197	
欧洲及其它	Rav4 PHV	AXAP 54	全部年款	雷达巡航1	√	√	√	√		
欧洲及其它	Rav4 PHV	AXAP 54	全部年款	雷达巡航2	√	√	√		1178, 1179	
欧洲及其它	Rav4 PHV	AXAP 54	全部年款	ABS / EPB	√	√	√		0367, 0729, 0738, 0786, 0812, 1120, 1121, 1122, 1123, 1124, 1125	
欧洲及其它	Rav4 PHV	AXAP 54	全部年款	制动助力器	√	√	√		0738, 0812, 1122, 1123, 1125	
欧洲及其它	Rav4 PHV	AXAP 54	全部年款	胎压系统	√	√	√			
欧洲及其它	Rav4 PHV	AXAP 54	全部年款	电控液压力动力转向	√	√	√			
欧洲及其它	Rav4 PHV	AXAP 54	全部年款	前识别摄像机	√	√	√			
欧洲及其它	Rav4 PHV	AXAP 54	全部年款	车道控制	√	√	√		0723, 0819	
欧洲及其它	Rav4 PHV	AXAP 54	全部年款	全景监视器	√	√	√	√		
欧洲及其它	Rav4 PHV	AXAP 54	全部年款	转向角度传感器	√	√	√			
欧洲及其它	Rav4 PHV	AXAP 54	全部年款	驻车辅助摄像机	√	√	√	√		
欧洲及其它	Rav4 PHV	AXAP 54	全部年款	空调	√	√	√		0460, 0469, 0472, 1126, 1127, 1128, 1129, 1130, 1131, 1132, 1133, 11	
欧洲及其它	Rav4 PHV	AXAP 54	全部年款	安全气囊	√	√	√			
欧洲及其它	Rav4 PHV	AXAP 54	全部年款	预碰撞系统	√	√	√		1198, 1199, 1200	

欧洲及其它	Rav4 PHV	AXAP 54	全部年款	主车身	√	√	√		0005, 0013, 0333, 0396, 0398, 0399, 0684, 0692, 0699, 0708, 0709, 0712, 0717, 0720, 1135, 1136, 1137, 1138, 1139, 1140, 1141, 1142, 1143, 1144, 1145, 1146, 1147, 1148, 1149, 1150, 1151, 1152, 1153, 1154, 1155, 1156, 1157, 1158, 1159, 1160, 1161	
欧洲及其它	Rav4 PHV	AXAP 54	全部年款	中央网关	√	√	√			
欧洲及其它	Rav4 PHV	AXAP 54	全部年款	后门	√	√	√	√	0422, 0423, 0424, 0425, 0426, 0427, 0428	
欧洲及其它	Rav4 PHV	AXAP 54	全部年款	驾驶员车门模块	√	√	√		0429	
欧洲及其它	Rav4 PHV	AXAP 54	全部年款	乘客车门模块	√	√	√		0429	
欧洲及其它	Rav4 PHV	AXAP 54	全部年款	左后车门模块	√	√	√		0429	
欧洲及其它	Rav4 PHV	AXAP 54	全部年款	右后车门模块	√	√	√		0429	
欧洲及其它	Rav4 PHV	AXAP 54	全部年款	驾驶员座椅	√	√	√	√	0026, 0411, 0412, 0413, 0414, 0415, 0416, 0417, 0418, 0419, 0420, 04	
欧洲及其它	Rav4 PHV	AXAP 54	全部年款	主开关	√	√	√			
欧洲及其它	Rav4 PHV	AXAP 54	全部年款	滑动天窗	√	√	√		0430	

欧洲及其它	Rav4 PHV	AXAP 54	全部年款	组合仪表	√	√	√	0300, 0371, 0384, 0519, 0523, 0525, 0526, 0537, 0547, 0549, 0550, 0551, 0555, 0556, 0558, 0559, 0569, 0570, 0574, 0575, 0583, 0585, 0589, 0592, 0600, 0601, 0603, 0609, 0622, 0623, 0627, 0628, 0629, 0630, 0631, 0633, 0634, 0635, 0636, 0651, 0652, 0867, 0868, 0869, 0870, 0871, 0872, 0873, 0874, 0875, 0876, 0877, 0878, 0879, 0880, 0881, 0882, 0883, 0884, 0885, 0886, 0887, 0888, 0889, 0890, 0891, 0892, 0893, 0894, 0895, 0896, 0897, 0898, 0899, 0900, 0901, 0902, 0903, 0904, 0905, 0906, 0907, 0908, 0909, 0910, 0911, 0912, 0913, 0914, 0915, 0916, 0917, 0918, 0919, 0920, 0921, 0922, 0923, 0924, 0925, 0926, 0927, 0928, 0929, 0930, 0931, 0932, 0933, 0934, 0935, 0936, 0937, 0938, 0939, 0940, 0941, 0942, 0943, 0944, 0945, 0946, 0947, 0948, 0949, 0950, 0951, 0952, 0953, 0954, 0	
欧洲及其它	Rav4 PHV	AXAP 54	全部年款	抬头显示器	√	√	√	0042, 0043, 1180, 1181, 1182, 1183, 1184, 1185, 1186	
欧洲及其它	Rav4 PHV	AXAP 54	全部年款	路标辅助	√	√	√		
欧洲及其它	Rav4 PHV	AXAP 54	全部年款	间隙警告	√	√	√	0023, 0024	
欧洲及其它	Rav4 PHV	AXAP 54	全部年款	雨量和湿度传感器	√	√	√		
欧洲及其它	Rav4 PHV	AXAP 54	全部年款	大灯控制	√	√			
欧洲及其它	Rav4 PHV	AXAP 54	全部年款	大灯控制(副)	√	√			
欧洲及其它	Rav4 PHV	AXAP 54	全部年款	前部识别摄像头(前照灯控制)	√	√	√		

欧洲及其它	Rav4 PHV	AXAP 54	全部年款	进入&启动	√	√	√		0440, 1162, 1163, 1164, 1165, 1166, 1167, 1168, 1169	
欧洲及其它	Rav4 PHV	AXAP 54	全部年款	电源控制	√	√	√			
欧洲及其它	Rav4 PHV	AXAP 54	全部年款	导航系统	√	√	√	√		
欧洲及其它	Rav4 PHV	AXAP 54	全部年款	前雷达传感器	√	√	√			
欧洲及其它	Rav4 PHV	AXAP 54	全部年款	主盲点监视器	√	√	√		1170	
欧洲及其它	Rav4 PHV	AXAP 54	全部年款	副盲点监视器	√	√	√		1171	
欧洲及其它	Rav4 PHV	AXAP 54	全部年款	车辆接近通知系统	√	√	√		0036, 1172, 1173, 1174, 1175, 1176, 1177, 1201	
欧洲及其它	Rav4 PHV	AXAP 54	全部年款	配电箱	√	√	√			
欧洲及其它	Rav4 PHV	AXAP 54	全部年款	远程信息处理系统	√	√	√		1195, 1196	
欧洲及其它	Rav4 PHV	AXAP 54	全部年款	巡航控制	√	√	√	√		
欧洲及其它	Siena HV	AXLH 4#	全部年款	发动机	√	√	√	√	0064, 0073, 0074, 0103, 0104, 0107, 0130, 0142, 0148, 0151, 0161, 0173, 0175, 0178, 0180, 0181, 0183, 0184, 0185, 0186, 0187, 0188, 0197, 0199, 0204, 0229, 0230, 0242, 0243, 0247, 0251, 0255, 0828, 0829, 0830, 0831, 0832, 0833, 0834, 0835, 0836, 0837, 0838, 0839, 0840, 0841, 0842, 0843, 0844, 0845, 0846, 0847, 0848, 0849, 0850, 0851, 0852, 0853, 0854, 0855, 0856, 0857, 0858, 0859, 0860, 0861, 0862, 0863, 0864	
欧洲及其它	Siena HV	AXLH 4#	全部年款	混合动力控制	√	√	√		0063, 0064, 0072, 0074, 0173, 0187, 0188, 0841, 0842, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119	
欧洲及其它	Siena HV	AXLH 4#	全部年款	电动机发电机	√	√	√	√		

欧洲及其它	Sien na HV	AXLH 4#	全部 年款	后电 动机 发 电机	√	√	√	√		
欧洲及其它	Sien na HV	AXLH 4#	全部 年款	雷 达 巡 航1	√	√	√	√		
欧洲及其它	Sien na HV	AXLH 4#	全部 年款	雷 达 巡 航2	√	√	√		1178, 1179	
欧洲及其它	Sien na HV	AXLH 4#	全部 年款	ABS / EPB	√	√	√		0367, 0729, 0738, 0786 , 0812, 1120, 1121, 112 2, 1123, 1124, 1125	
欧洲及其它	Sien na HV	AXLH 4#	全部 年款	制 动 助 力 器	√	√	√		0738, 0812, 1122, 1123 , 1125	
欧洲及其它	Sien na HV	AXLH 4#	全部 年款	胎 压 系 统	√	√	√			
欧洲及其它	Sien na HV	AXLH 4#	全部 年款	电 控 液 压 力 转 向	√	√	√			
欧洲及其它	Sien na HV	AXLH 4#	全部 年款	前 识 别 摄 像 机	√	√	√			
欧洲及其它	Sien na HV	AXLH 4#	全部 年款	车 道 控 制	√	√	√		0723, 0819	
欧洲及其它	Sien na HV	AXLH 4#	全部 年款	全 景 监 视 器	√	√	√	√		
欧洲及其它	Sien na HV	AXLH 4#	全部 年款	转 向 角 度 传 感 器	√	√	√			
欧洲及其它	Sien na HV	AXLH 4#	全部 年款	驻 车 辅 助 摄 像 机	√	√	√	√		
欧洲及其它	Sien na HV	AXLH 4#	全部 年款	空 调	√	√	√		0460, 0469, 0472, 1126 , 1127, 1128, 1129, 113 0, 1131, 1132, 1133, 11	
欧洲及其它	Sien na HV	AXLH 4#	全部 年款	安 全 气 囊	√	√	√			
欧洲及其它	Sien na HV	AXLH 4#	全部 年款	预 碰 撞 系 统	√	√	√		1198, 1199, 1200	
欧洲及其它	Sien na HV	AXLH 4#	全部 年款	主 车 身	√	√	√		0005, 0013, 0333, 0396 , 0398, 0399, 0684, 069 2, 0699, 0708, 0709, 07 12, 0717, 0720, 1135, 1 136, 1137, 1138, 1139, 1140, 1141, 1142, 1143 , 1144, 1145, 1146, 114 7, 1148, 1149, 1150, 11 51, 1152, 1153, 1154, 1 155, 1156, 1157, 1158, 1159, 1160, 1161	

欧洲及其它	Sien na HV	AXLH 4#	全部 年款	中央 网关	√	√	√			
欧洲及其它	Sien na HV	AXLH 4#	全部 年款	后门	√	√	√	√	0422, 0423, 0424, 0425 , 0426, 0427, 0428	
欧洲及其它	Sien na HV	AXLH 4#	全部 年款	驾驶 员车 门模 块	√	√	√		0429	
欧洲及其它	Sien na HV	AXLH 4#	全部 年款	乘 客 车 门 模 块	√	√	√		0429	
欧洲及其它	Sien na HV	AXLH 4#	全部 年款	左 后 车 门 模 块	√	√	√		0429	
欧洲及其它	Sien na HV	AXLH 4#	全部 年款	右 后 车 门 模 块	√	√	√		0429	
欧洲及其它	Sien na HV	AXLH 4#	全部 年款	驾 驶 员 座 椅	√	√	√	√	0026, 0411, 0412, 0413 , 0414, 0415, 0416, 0417, 0418, 0419, 0420, 04	
欧洲及其它	Sien na HV	AXLH 4#	全部 年款	主 开 关	√	√	√			
欧洲及其它	Sien na HV	AXLH 4#	全部 年款	滑 动 天 窗	√	√	√		0430	

欧洲及其它	Siena HV	AXLH 4#	全部年款	组合仪表	√	√	√	0300, 0371, 0384, 0519, 0523, 0525, 0526, 0537, 0547, 0549, 0550, 0551, 0555, 0556, 0558, 0559, 0569, 0570, 0574, 0575, 0583, 0585, 0589, 0592, 0600, 0601, 0603, 0609, 0622, 0623, 0627, 0628, 0629, 0630, 0631, 0633, 0634, 0635, 0636, 0651, 0652, 0867, 0868, 0869, 0870, 0871, 0872, 0873, 0874, 0875, 0876, 0877, 0878, 0879, 0880, 0881, 0882, 0883, 0884, 0885, 0886, 0887, 0888, 0889, 0890, 0891, 0892, 0893, 0894, 0895, 0896, 0897, 0898, 0899, 0900, 0901, 0902, 0903, 0904, 0905, 0906, 0907, 0908, 0909, 0910, 0911, 0912, 0913, 0914, 0915, 0916, 0917, 0918, 0919, 0920, 0921, 0922, 0923, 0924, 0925, 0926, 0927, 0928, 0929, 0930, 0931, 0932, 0933, 0934, 0935, 0936, 0937, 0938, 0939, 0940, 0941, 0942, 0943, 0944, 0945, 0946, 0947, 0948, 0949, 0950, 0951, 0952, 0953, 0954, 0	
欧洲及其它	Siena HV	AXLH 4#	全部年款	抬头显示器	√	√	√	0042, 0043, 1180, 1181, 1182, 1183, 1184, 1185, 1186	
欧洲及其它	Siena HV	AXLH 4#	全部年款	路标辅助	√	√	√		
欧洲及其它	Siena HV	AXLH 4#	全部年款	左后视镜	√	√	√	√	0256, 0257, 0258, 0259, 0260, 0261, 0262, 0263, 0264, 0265
欧洲及其它	Siena HV	AXLH 4#	全部年款	右后视镜	√	√	√	√	0256, 0257, 0258, 0259, 0260, 0261, 0262, 0263, 0264, 0265
欧洲及其它	Siena HV	AXLH 4#	全部年款	间隙警告	√	√	√		0023, 0024
欧洲及其它	Siena HV	AXLH 4#	全部年款	雨量和湿度传感器	√	√	√		
欧洲及其它	Siena HV	AXLH 4#	全部年款	大灯控制	√	√			
欧洲及其它	Siena HV	AXLH 4#	全部年款	大灯控制(副)	√	√			

欧洲及其它	Siena HV	AXLH 4#	全部年款	前部识别摄像头(前照灯控制)	√	√	√		
欧洲及其它	Siena HV	AXLH 4#	全部年款	进入&启动	√	√	√	0440, 1162, 1163, 1164, 1165, 1166, 1167, 1168, 1169	
欧洲及其它	Siena HV	AXLH 4#	全部年款	电源控制	√	√	√		
欧洲及其它	Siena HV	AXLH 4#	全部年款	导航系统	√	√	√	√	
欧洲及其它	Siena HV	AXLH 4#	全部年款	前雷达传感器	√	√	√		
欧洲及其它	Siena HV	AXLH 4#	全部年款	主盲点监视器	√	√	√	1170	
欧洲及其它	Siena HV	AXLH 4#	全部年款	副盲点监视器	√	√	√	1171	
欧洲及其它	Siena HV	AXLH 4#	全部年款	车辆接近通知系统	√	√	√	0036, 1172, 1173, 1174, 1175, 1176, 1177, 1201	
欧洲及其它	Siena HV	AXLH 4#	全部年款	有源噪声控制	√	√	√	1189, 1190, 1191, 1192, 1193	
欧洲及其它	Siena HV	AXLH 4#	全部年款	功率集成1号	√	√	√		
欧洲及其它	Siena HV	AXLH 4#	全部年款	功率集成2号	√	√	√		
欧洲及其它	Siena HV	AXLH 4#	全部年款	配电箱	√	√	√		
欧洲及其它	Siena HV	AXLH 4#	全部年款	巡航控制	√	√	√	√	

欧洲及其它	SIEN TA HV	NHP	全部年款	发动机和自动变速箱系统	√	√	√	√	0064, 0072, 0073, 0074, 0075, 0076, 0077, 0078, 0079, 0080, 0081, 0082, 0083, 0084, 0085, 0086, 0087, 0088, 0089, 0090, 0091, 0092, 0093, 0094, 0095, 0096, 0097, 0098, 0099, 0100, 0101, 0102, 0103, 0104, 0105, 0106, 0107, 0108, 0109, 0110, 0111, 0112, 0113, 0114, 0115, 0116, 0117, 0118, 0119, 0120, 0121, 0122, 0123, 0124, 0125, 0126, 0127, 0128, 0129, 0130, 0131, 0132, 0133, 0134, 0135, 0136, 0137, 0138, 0139, 0140, 0141, 0142, 0143, 0144, 0145, 0146, 0147, 0148, 0149, 0150, 0151, 0152, 0153, 0154, 0155, 0156, 0157, 0158, 0159, 0160, 0161, 0162, 0163, 0164, 0165, 0166, 0167, 0168, 0169, 0170, 0171, 0172, 0173, 0174, 0175, 0176, 0177, 0178, 0179, 0180, 0181, 0182, 0183, 0184, 0185, 0186, 0187, 0188, 0189, 0190, 0191, 0192, 0193, 0194, 0195, 0196, 0197, 0198, 0199, 0	SP0006, SP0017, SP0019, SP0020, SP0021, SP0022, SP0023, SP0024, SP0025, SP0026, SP0027, SP0028, SP0029, SP0030, SP0031, SP0032
欧洲及其它	SIEN TA HV	NHP	全部年款	混合动力控制	√	√	√	√	0061, 0062, 0063, 0064, 0065, 0066, 0067, 0068, 0069, 0070, 0071, 0072, 0073, 0074	SP0006, SP0007, SP0008, SP0009, SP0010, SP0011, SP0012, SP0013, SP0014, SP0015, SP0016, SP0017, SP0018, SP001

欧洲及其它	SIEN TA HV	NHP	全部年款	防抱死制动系统/车身稳定控制系统/牵引力控制系统	√	√	√	√	0026, 0278, 0279, 0281, 0282, 0284, 0285, 0367, 0724, 0725, 0726, 0727, 0728, 0729, 0730, 0731, 0732, 0733, 0734, 0735, 0736, 0737, 0738, 0739, 0740, 0741, 0742, 0743, 0744, 0745, 0746, 0747, 0748, 0749, 0750, 0751, 0752, 0753, 0754, 0755, 0756, 0757, 0758, 0759, 0760, 0761, 0762, 0763, 0764, 0765, 0766, 0767, 0768, 0769, 0770, 0771, 0772, 0773, 0774, 0775, 0776, 0777, 0778, 0779, 0780, 0781, 0782, 0783, 0784, 0785, 0786, 0787, 0788, 0789, 0790, 0791, 0792, 0793, 0794, 0795, 0796, 0797, 0798, 0799, 0800, 0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810	SP0003, SP0004, SP0005, SP0006, SP0072, SP0073
欧洲及其它	SIEN TA HV	NHP	全部年款	电子动力方向盘	√	√	√	√		SP0003, SP0054, SP0055
欧洲及其它	SIEN TA HV	NHP	全部年款	空调	√	√	√	√	0455, 0456, 0457, 0458, 0459, 0460, 0461, 0462, 0463, 0464, 0465, 0466, 0467, 0468, 0469, 0470, 0471, 0472, 0473, 0474, 0475, 0476, 0477, 0478, 0479, 0480, 0481, 0482, 0483, 0484, 0485, 0486, 0487, 0488, 0489, 0490, 0491, 0492, 0493, 0494, 0495, 0496, 0497, 0498, 0499, 0500, 0501, 0502, 0503, 0504, 0505, 0506, 0507, 0508, 0509, 0510, 0511	SP0062, SP0063, SP0064, SP0065, SP0066, SP0067, SP0068, SP0104
欧洲及其它	SIEN TA HV	NHP	全部年款	防盗系统	√	√	√		0390, 0391, 0392, 0393, 0394, 0395, 0396, 0397, 0398, 0399, 0400	
欧洲及其它	SIEN TA HV	NHP	全部年款	安全气囊	√	√	√	√		SP0003

欧洲及其它	SIEN TA HV	NHP	全部年款	主车身	√	√	√	√	0005, 0263, 0268, 0269, 0324, 0325, 0327, 0328, 0329, 0330, 0331, 0333, 0386, 0393, 0394, 0395, 0396, 0397, 0398, 0399, 0400, 0682, 0683, 0684, 0685, 0686, 0687, 0688, 0689, 0690, 0691, 0692, 0693, 0694, 0695, 0696, 0697, 0698, 0699, 0700, 0701, 0702, 0703, 0704, 0705, 0706, 0707, 0708, 0709, 0710, 0711, 0712, 0713, 0714, 0715, 0716, 0717, 0718, 0719, 0720, 0721	SP0018, SP0056, SP0070, SP0071
欧洲及其它	SIEN TA HV	NHP	全部年款	左后门	√	√	√	√	0259, 0265, 0326, 0331, 0332, 0333, 0401, 0402, 0403, 0404, 0405, 0406, 0407, 0408, 0409, 0	
欧洲及其它	SIEN TA HV	NHP	全部年款	右后车门	√	√	√	√	0259, 0265, 0326, 0331, 0332, 0333, 0401, 0402, 0403, 0404, 0405, 0406, 0407, 0408, 0409, 0	
欧洲及其它	SIEN TA HV	NHP	全部年款	驾驶员车门模块	√	√	√		0429	SP0006

欧洲及其它	SIEN TA HV	NHP	全部年款	组合仪表	√	√	√	√	0300, 0515, 0516, 0517, 0518, 0519, 0520, 0521, 0522, 0523, 0524, 0525, 0526, 0527, 0528, 0529, 0530, 0531, 0532, 0533, 0534, 0535, 0536, 0537, 0538, 0539, 0540, 0541, 0542, 0543, 0544, 0545, 0546, 0547, 0548, 0549, 0550, 0551, 0552, 0553, 0554, 0555, 0556, 0557, 0558, 0559, 0560, 0561, 0562, 0563, 0564, 0565, 0566, 0567, 0568, 0569, 0570, 0571, 0572, 0573, 0574, 0575, 0576, 0577, 0578, 0579, 0580, 0581, 0582, 0583, 0584, 0585, 0586, 0587, 0588, 0589, 0590, 0591, 0592, 0593, 0594, 0595, 0596, 0597, 0598, 0599, 0600, 0601, 0602, 0603, 0604, 0605, 0606, 0607, 0608, 0609, 0610, 0611, 0612, 0613, 0614, 0615, 0616, 0617, 0618, 0619, 0620, 0621, 0622, 0623, 0624, 0625, 0626, 0627, 0628, 0629, 0630, 0631, 0632, 0633, 0634, 0635, 0636, 0637, 0638, 0639, 0640, 0641, 0642, 0	SP0069
欧洲及其它	SIEN TA HV	NHP	全部年款	前大灯自动调平	√	√	√	√	0007, 0008, 0009, 0370, 0371, 0372, 0373, 0374, 0375, 0376, 0377, 0378, 0379, 0380, 0381, 0382, 0383, 0384, 0385, 0386, 0387, 0388, 0389	SP0086
欧洲及其它	SIEN TA HV	NHP	全部年款	进入&启动	√	√	√	√	0392, 0393, 0395, 0398, 0399, 0400, 0431, 0432, 0433, 0434, 0435, 0436, 0437, 0438, 0439, 0440, 0441, 0442, 0443, 0444, 0445, 0446, 0447, 0448, 0449, 0450, 0451, 0452, 0453, 0454	SP0018, SP0056, SP0057, SP0058, SP0059, SP0060, SP0061
欧洲及其它	SIEN TA HV	NHP	全部年款	电源控制	√	√	√	√	0267, 0268, 0269, 0270, 0271, 0272, 0273	SP0041
欧洲及其它	SIEN TA HV	NHP	全部年款	车辆接近通知系统	√	√	√		0035, 0036, 0037	
欧洲及其它	SIEN TA HV	NHP	全部年款	中央网关	√	√	√	√		SP0018

欧洲及其它	SIEN TA HV	NHP	全部年款	车辆接近通知系统	√	√	√	√	0035, 0036, 0037		
欧洲及其它	SIEN TA HV	NHP	全部年款	停机系统状态认证ECU或智能钥匙	√	√	√		0399	SP0096, SP0097	
欧洲及其它	WILD LAND ER HV	AXAH 5#	全部年款	发动机	√	√	√	√	0064, 0073, 0074, 0103, 0104, 0107, 0130, 0142, 0148, 0151, 0161, 0173, 0175, 0178, 0180, 0181, 0183, 0184, 0185, 0186, 0187, 0188, 0197, 0199, 0204, 0229, 0230, 0242, 0243, 0247, 0251, 0255, 0828, 0829, 0830, 0831, 0832, 0833, 0834, 0835, 0836, 0837, 0838, 0839, 0840, 0841, 0842, 0843, 0844, 0845, 0846, 0847, 0848, 0849, 0850, 0851, 0852, 0853, 0854, 0855, 0856, 0857, 0858, 0859, 0860, 0861, 0862, 0863, 0864		
欧洲及其它	WILD LAND ER HV	AXAH 5#	全部年款	混合动力控制	√	√	√		0063, 0064, 0072, 0074, 0173, 0187, 0188, 0841, 0842, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119		
欧洲及其它	WILD LAND ER HV	AXAH 5#	全部年款	电动机发电机	√	√	√	√			
欧洲及其它	WILD LAND ER HV	AXAH 5#	全部年款	后电动机发电机	√	√	√	√			
欧洲及其它	WILD LAND ER HV	AXAH 5#	全部年款	雷达巡航1	√	√	√	√			
欧洲及其它	WILD LAND ER HV	AXAH 5#	全部年款	雷达巡航2	√	√	√		1178, 1179		

欧洲及其它	WILDLAND ER HV	AXAH 5#	全部年款	ABS/VSC/TRC/EPB	√	√	√	√	0026, 0278, 0279, 0281, 0282, 0284, 0285, 0367, 0724, 0725, 0726, 0727, 0728, 0729, 0730, 0731, 0732, 0733, 0734, 0735, 0736, 0737, 0738, 0739, 0740, 0741, 0742, 0743, 0744, 0745, 0746, 0747, 0748, 0749, 0750, 0751, 0752, 0753, 0754, 0755, 0756, 0757, 0758, 0759, 0760, 0761, 0762, 0763, 0764, 0765, 0766, 0767, 0768, 0769, 0770, 0771, 0772, 0773, 0774, 0775, 0776, 0777, 0778, 0779, 0780, 0781, 0782, 0783, 0784, 0785, 0786, 0787, 0788, 0789, 0790, 0791, 0792, 0793, 0794, 0795, 0796, 0797, 0798, 0799, 0800, 0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810
欧洲及其它	WILDLAND ER HV	AXAH 5#	全部年款	胎压系统	√	√	√		
欧洲及其它	WILDLAND ER HV	AXAH 5#	全部年款	电子动力方向机	√	√	√		
欧洲及其它	WILDLAND ER HV	AXAH 5#	全部年款	电动驻车制动	√	√	√	√	0278, 0279, 0280, 0281, 0282, 0283, 0284, 0285, 0286, 0287, 0288, 0289, 0290, 0291, 0292, 0293, 0294, 0295, 0296, 0297, 0298, 0299
欧洲及其它	WILDLAND ER HV	AXAH 5#	全部年款	前识别摄像机	√	√	√		
欧洲及其它	WILDLAND ER HV	AXAH 5#	全部年款	车道控制	√	√	√		0723, 0819
欧洲及其它	WILDLAND ER HV	AXAH 5#	全部年款	全景监视器	√	√	√	√	
欧洲及其它	WILDLAND ER HV	AXAH 5#	全部年款	转向角度传感器	√	√	√		

欧洲及其它	WILDLAND ER HV	AXAH 5#	全部 年款	空调	√	√	√	√	0455, 0456, 0457, 0458, 0459, 0460, 0461, 0462, 0463, 0464, 0465, 0466, 0467, 0468, 0469, 0470, 0471, 0472, 0473, 0474, 0475, 0476, 0477, 0478, 0479, 0480, 0481, 0482, 0483, 0484, 0485, 0486, 0487, 0488, 0489, 0490, 0491, 0492, 0493, 0494, 0495, 0496, 0497, 0498, 0499, 0500, 0501, 0502, 0503, 0504, 0505, 0506, 0507, 0508, 0509, 0510, 0511	
欧洲及其它	WILDLAND ER HV	AXAH 5#	全部 年款	安全 气囊	√	√	√	√		
欧洲及其它	WILDLAND ER HV	AXAH 5#	全部 年款	预碰 撞系 统	√	√	√		1198, 1199, 1200	
欧洲及其它	WILDLAND ER HV	AXAH 5#	全部 年款	主车 身	√	√	√	√	0005, 0263, 0268, 0269, 0324, 0325, 0327, 0328, 0329, 0330, 0331, 0333, 0386, 0393, 0394, 0395, 0396, 0397, 0398, 0399, 0400, 0682, 0683, 0684, 0685, 0686, 0687, 0688, 0689, 0690, 0691, 0692, 0693, 0694, 0695, 0696, 0697, 0698, 0699, 0700, 0701, 0702, 0703, 0704, 0705, 0706, 0707, 0708, 0709, 0710, 0711, 0712, 0713, 0714, 0715, 0716, 0717, 0718, 0719, 0720, 0721	
欧洲及其它	WILDLAND ER HV	AXAH 5#	全部 年款	中央 网关	√	√	√	√		
欧洲及其它	WILDLAND ER HV	AXAH 5#	全部 年款	后门	√	√	√	√	0422, 0423, 0424, 0425, 0426, 0427, 0428	
欧洲及其它	WILDLAND ER HV	AXAH 5#	全部 年款	驾驶 员车 门模 块	√	√	√		0429	
欧洲及其它	WILDLAND ER HV	AXAH 5#	全部 年款	乘客 车门 模块	√	√	√		0429	
欧洲及其它	WILDLAND ER HV	AXAH 5#	全部 年款	左后 车门 模块	√	√	√		0429	

欧洲及其它	WILDLAND ER HV	AXAH 5#	全部 年款	右后 车门 模块	√	√	√		0429	
欧洲及其它	WILDLAND ER HV	AXAH 5#	全部 年款	主开 关	√	√	√			
欧洲及其它	WILDLAND ER HV	AXAH 5#	全部 年款	滑动 天窗	√	√	√		0430	
欧洲及其它	WILDLAND ER HV	AXAH 5#	全部 年款	组合 仪表	√	√	√		0300, 0371, 0384, 0519, 0523, 0525, 0526, 0537, 0547, 0549, 0550, 0551, 0555, 0556, 0558, 0559, 0569, 0570, 0574, 0575, 0583, 0585, 0589, 0592, 0600, 0601, 0603, 0609, 0622, 0623, 0627, 0628, 0629, 0630, 0631, 0633, 0634, 0635, 0636, 0651, 0652, 0867, 0868, 0869, 0870, 0871, 0872, 0873, 0874, 0875, 0876, 0877, 0878, 0879, 0880, 0881, 0882, 0883, 0884, 0885, 0886, 0887, 0888, 0889, 0890, 0891, 0892, 0893, 0894, 0895, 0896, 0897, 0898, 0899, 0900, 0901, 0902, 0903, 0904, 0905, 0906, 0907, 0908, 0909, 0910, 0911, 0912, 0913, 0914, 0915, 0916, 0917, 0918, 0919, 0920, 0921, 0922, 0923, 0924, 0925, 0926, 0927, 0928, 0929, 0930, 0931, 0932, 0933, 0934, 0935, 0936, 0937, 0938, 0939, 0940, 0941, 0942, 0943, 0944, 0945, 0946, 0947, 0948, 0949, 0950, 0951, 0952, 0953, 0954, 0	
欧洲及其它	WILDLAND ER HV	AXAH 5#	全部 年款	抬头 显示器	√	√	√		0042, 0043, 1180, 1181, 1182, 1183, 1184, 1185, 1186	
欧洲及其它	WILDLAND ER HV	AXAH 5#	全部 年款	间隙 声呐	√	√	√	√	0023, 0024, 0025, 0026	
欧洲及其它	WILDLAND ER HV	AXAH 5#	全部 年款	雨量 和湿 度传 感器	√	√	√			

欧洲及其它	WILDLAND ER HV	AXAH 5#	全部年款	前部识别摄像头(前照灯控制)	√	√	√		
欧洲及其它	WILDLAND ER HV	AXAH 5#	全部年款	进入&启动	√	√	√	√	0392, 0393, 0395, 0398, 0399, 0400, 0431, 0432, 0433, 0434, 0435, 0436, 0437, 0438, 0439, 0440, 0441, 0442, 0443, 0444, 0445, 0446, 0447, 0448, 0449, 0450, 0451, 0452, 0453, 0454
欧洲及其它	WILDLAND ER HV	AXAH 5#	全部年款	电源控制	√	√	√	√	0267, 0268, 0269, 0270, 0271, 0272, 0273
欧洲及其它	WILDLAND ER HV	AXAH 5#	全部年款	前雷达传感器	√	√	√		
欧洲及其它	WILDLAND ER HV	AXAH 5#	全部年款	主盲点监视器	√	√	√	√	
欧洲及其它	WILDLAND ER HV	AXAH 5#	全部年款	副盲点监视器	√	√	√	√	
欧洲及其它	WILDLAND ER HV	AXAH 5#	全部年款	进气隔栅执行器	√	√	√		0030, 0031, 0032, 0033
欧洲及其它	WILDLAND ER HV	AXAH 5#	全部年款	车辆接近通知系统	√	√	√	√	0035, 0036, 0037
欧洲及其它	WILDLAND ER HV	AXAH 5#	全部年款	远程信息处理系统	√	√	√		1195, 1196
欧洲及其它	WILDLAND ER HV	AXAH 5#	全部年款	巡航控制	√	√	√	√	

欧洲及其它	雅力士混动 (YARIS HV)	MXPH 10	全部年款	发动机	√	√	√	√	0064, 0073, 0074, 0103, 0104, 0107, 0130, 0142, 0148, 0151, 0161, 0173, 0175, 0178, 0180, 0181, 0183, 0184, 0185, 0186, 0187, 0188, 0197, 0199, 0204, 0229, 0230, 0242, 0243, 0247, 0251, 0255, 0828, 0829, 0830, 0831, 0832, 0833, 0834, 0835, 0836, 0837, 0838, 0839, 0840, 0841, 0842, 0843, 0844, 0845, 0846, 0847, 0848, 0849, 0850, 0851, 0852, 0853, 0854, 0855, 0856, 0857, 0858, 0859, 0860, 0861, 0862, 0863, 08	
欧洲及其它	雅力士混动 (YARIS HV)	MXPH 10	全部年款	混合动力控制	√	√	√		0063, 0064, 0072, 0074, 0173, 0187, 0188, 0841, 0842, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119	
欧洲及其它	雅力士混动 (YARIS HV)	MXPH 10	全部年款	电动机发电机	√	√	√			
欧洲及其它	雅力士混动 (YARIS HV)	MXPH 10	全部年款	混合动力蓄电池	√	√	√		1116, 1194	
欧洲及其它	雅力士混动 (YARIS HV)	MXPH 10	全部年款	雷达巡航1	√	√	√	√		
欧洲及其它	雅力士混动 (YARIS HV)	MXPH 10	全部年款	雷达巡航2	√	√	√		1178, 1179	
欧洲及其它	雅力士混动 (YARIS HV)	MXPH 10	全部年款	ABS / EPB	√	√	√		0367, 0729, 0738, 0786, 0812, 1120, 1121, 1122, 1123, 1124, 1125	
欧洲及其它	雅力士混动 (YARIS HV)	MXPH 10	全部年款	胎压系统	√	√	√			

欧洲及其它	雅力士混动 (YARIS HV)	MXPH 10	全部年款	电子动力方向机	√	√	√		
欧洲及其它	雅力士混动 (YARIS HV)	MXPH 10	全部年款	前识别摄像机	√	√	√		
欧洲及其它	雅力士混动 (YARIS HV)	MXPH 10	全部年款	车道控制	√	√	√	0723, 0819	
欧洲及其它	雅力士混动 (YARIS HV)	MXPH 10	全部年款	转向角度传感器	√	√	√		
欧洲及其它	雅力士混动 (YARIS HV)	MXPH 10	全部年款	驻车辅助摄像机	√	√	√	√	
欧洲及其它	雅力士混动 (YARIS HV)	MXPH 10	全部年款	空调	√	√	√	0460, 0469, 0472, 1126, 1127, 1128, 1129, 1130, 1131, 1132, 1133, 1134	
欧洲及其它	雅力士混动 (YARIS HV)	MXPH 10	全部年款	安全气囊	√	√	√		
欧洲及其它	雅力士混动 (YARIS HV)	MXPH 10	全部年款	预碰撞系统	√	√	√	1198, 1199, 1200	
欧洲及其它	雅力士混动 (YARIS HV)	MXPH 10	全部年款	主车身	√	√	√	0005, 0013, 0333, 0396, 0398, 0399, 0684, 0692, 0699, 0708, 0709, 0712, 0717, 0720, 1135, 1136, 1137, 1138, 1139, 1140, 1141, 1142, 1143, 1144, 1145, 1146, 1147, 1148, 1149, 1150, 1151, 1152, 1153, 1154, 1155, 1156, 1157, 1158, 1159, 1160, 1161	

欧洲及其它	雅力士混动 (YARIS HV)	MXPH 10	全部年款	中央网关	√	√	√			
欧洲及其它	雅力士混动 (YARIS HV)	MXPH 10	全部年款	驾驶员车门模块	√	√	√		0429	
欧洲及其它	雅力士混动 (YARIS HV)	MXPH 10	全部年款	乘客车门模块	√	√	√		0429	
欧洲及其它	雅力士混动 (YARIS HV)	MXPH 10	全部年款	左后车门模块	√	√	√		0429	
欧洲及其它	雅力士混动 (YARIS HV)	MXPH 10	全部年款	右后车门模块	√	√	√		0429	
欧洲及其它	雅力士混动 (YARIS HV)	MXPH 10	全部年款	主开关	√	√	√			

欧洲及其它	雅力士混动 (YARIS HV)	MXPH 10	全部年款	组合仪表	√	√	√	0300, 0371, 0384, 0519, 0523, 0525, 0526, 0537, 0547, 0549, 0550, 0551, 0555, 0556, 0558, 0559, 0569, 0570, 0574, 0575, 0583, 0585, 0589, 0592, 0600, 0601, 0603, 0609, 0622, 0623, 0627, 0628, 0629, 0630, 0631, 0633, 0634, 0635, 0636, 0651, 0652, 0867, 0868, 0869, 0870, 0871, 0872, 0873, 0874, 0875, 0876, 0877, 0878, 0879, 0880, 0881, 0882, 0883, 0884, 0885, 0886, 0887, 0888, 0889, 0890, 0891, 0892, 0893, 0894, 0895, 0896, 0897, 0898, 0899, 0900, 0901, 0902, 0903, 0904, 0905, 0906, 0907, 0908, 0909, 0910, 0911, 0912, 0913, 0914, 0915, 0916, 0917, 0918, 0919, 0920, 0921, 0922, 0923, 0924, 0925, 0926, 0927, 0928, 0929, 0930, 0931, 0932, 0933, 0934, 0935, 0936, 0937, 0938, 0939, 0940, 0941, 0942, 0943, 0944, 0945, 0946, 0947, 0948, 0949, 0950, 0951, 0952, 0953, 0954, 0	
欧洲及其它	雅力士混动 (YARIS HV)	MXPH 10	全部年款	抬头显示器	√	√	√	0042, 0043, 1180, 1181, 1182, 1183, 1184, 1185, 1186	
欧洲及其它	雅力士混动 (YARIS HV)	MXPH 10	全部年款	路标辅助	√	√	√		
欧洲及其它	雅力士混动 (YARIS HV)	MXPH 10	全部年款	间隙警告	√	√	√	0023, 0024	
欧洲及其它	雅力士混动 (YARIS HV)	MXPH 10	全部年款	前部识别摄像头(前照灯控制)	√	√	√		

欧洲及其它	雅力士混动 (YARIS HV)	MXPH 10	全部年款	进入&启动	√	√	√		0440, 1162, 1163, 1164, 1165, 1166, 1167, 1168, 1169	
欧洲及其它	雅力士混动 (YARIS HV)	MXPH 10	全部年款	电源控制	√	√	√			
欧洲及其它	雅力士混动 (YARIS HV)	MXPH 10	全部年款	导航系统	√	√	√	√		
欧洲及其它	雅力士混动 (YARIS HV)	MXPH 10	全部年款	前雷达传感器	√	√	√			
欧洲及其它	雅力士混动 (YARIS HV)	MXPH 10	全部年款	主盲点监视器	√	√	√		1170	
欧洲及其它	雅力士混动 (YARIS HV)	MXPH 10	全部年款	副盲点监视器	√	√	√		1171	
欧洲及其它	雅力士混动 (YARIS HV)	MXPH 10	全部年款	车辆接近通知系统	√	√	√		0036, 1172, 1173, 1174, 1175, 1176, 1177, 1201	
欧洲及其它	雅力士混动 (YARIS HV)	MXPH 10	全部年款	功率集成1号	√	√	√			
欧洲及其它	雅力士混动 (YARIS HV)	MXPH 10	全部年款	功率集成2号	√	√	√			
欧洲及其它	雅力士混动 (YARIS HV)	MXPH 10	全部年款	配电箱	√	√	√			

欧洲及其它	雅力士混动 (YARIS HV)	MXPH 10	全部年款	远程信息系统	√	√	√		1195, 1196	
欧洲及其它	雅力士混动 (YARIS HV)	MXPH 10	全部年款	停机系统状态由认证 ECU 或智能钥匙	√	√	√		0399	
欧洲及其它	雅力士混动 (YARIS HV)	MXPH 11	全部年款	发动机	√	√	√	√	0064, 0073, 0074, 0103, 0104, 0107, 0130, 0142, 0148, 0151, 0161, 0173, 0175, 0178, 0180, 0181, 0183, 0184, 0185, 0186, 0187, 0188, 0197, 0199, 0204, 0229, 0230, 0242, 0243, 0247, 0251, 0255, 0828, 0829, 0830, 0831, 0832, 0833, 0834, 0835, 0836, 0837, 0838, 0839, 0840, 0841, 0842, 0843, 0844, 0845, 0846, 0847, 0848, 0849, 0850, 0851, 0852, 0853, 0854, 0855, 0856, 0857, 0858, 0859, 0860, 0861, 0862, 0863, 08	
欧洲及其它	雅力士混动 (YARIS HV)	MXPH 11	全部年款	混合动力控制	√	√	√		0063, 0064, 0072, 0074, 0173, 0187, 0188, 0841, 0842, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119	
欧洲及其它	雅力士混动 (YARIS HV)	MXPH 11	全部年款	电动机发电机	√	√	√			
欧洲及其它	雅力士混动 (YARIS HV)	MXPH 11	全部年款	混合动力蓄电池	√	√	√		1116, 1194	
欧洲及其它	雅力士混动 (YARIS HV)	MXPH 11	全部年款	雷达巡航1	√	√	√	√		

欧洲及其它	雅力士混动 (YARIS HV)	MXPH 11	全部年款	雷达巡航2	√	√	√		1178, 1179	
欧洲及其它	雅力士混动 (YARIS HV)	MXPH 11	全部年款	ABS / EPB	√	√	√		0367, 0729, 0738, 0786, 0812, 1120, 1121, 1122, 1123, 1124, 1125	
欧洲及其它	雅力士混动 (YARIS HV)	MXPH 11	全部年款	制动助力器	√	√	√		0738, 0812, 1122, 1123, 1125	
欧洲及其它	雅力士混动 (YARIS HV)	MXPH 11	全部年款	胎压系统	√	√	√			
欧洲及其它	雅力士混动 (YARIS HV)	MXPH 11	全部年款	电子动力方向盘	√	√	√			
欧洲及其它	雅力士混动 (YARIS HV)	MXPH 11	全部年款	前识别摄像机	√	√	√			
欧洲及其它	雅力士混动 (YARIS HV)	MXPH 11	全部年款	车道控制	√	√	√		0723, 0819	
欧洲及其它	雅力士混动 (YARIS HV)	MXPH 11	全部年款	转向角度传感器	√	√	√			
欧洲及其它	雅力士混动 (YARIS HV)	MXPH 11	全部年款	驻车辅助摄像机	√	√	√	√		
欧洲及其它	雅力士混动 (YARIS HV)	MXPH 11	全部年款	空调	√	√	√		0460, 0469, 0472, 1126, 1127, 1128, 1129, 1130, 1131, 1132, 1133, 1134	

欧洲及其它	雅力士混动 (YARIS HV)	MXPH 11	全部年款	安全气囊	√	√	√		
欧洲及其它	雅力士混动 (YARIS HV)	MXPH 11	全部年款	预碰撞系统	√	√	√		1198, 1199, 1200
欧洲及其它	雅力士混动 (YARIS HV)	MXPH 11	全部年款	主车身	√	√	√		0005, 0013, 0333, 0396, 0398, 0399, 0684, 0692, 0699, 0708, 0709, 0712, 0717, 0720, 1135, 1136, 1137, 1138, 1139, 1140, 1141, 1142, 1143, 1144, 1145, 1146, 1147, 1148, 1149, 1150, 1151, 1152, 1153, 1154, 1155, 1156, 1157, 1158, 1159, 1160, 1161
欧洲及其它	雅力士混动 (YARIS HV)	MXPH 11	全部年款	中央网关	√	√	√		
欧洲及其它	雅力士混动 (YARIS HV)	MXPH 11	全部年款	驾驶员车门模块	√	√	√		0429
欧洲及其它	雅力士混动 (YARIS HV)	MXPH 11	全部年款	乘客车门模块	√	√	√		0429
欧洲及其它	雅力士混动 (YARIS HV)	MXPH 11	全部年款	左后车门模块	√	√	√		0429
欧洲及其它	雅力士混动 (YARIS HV)	MXPH 11	全部年款	右后车门模块	√	√	√		0429
欧洲及其它	雅力士混动 (YARIS HV)	MXPH 11	全部年款	主开关	√	√	√		

欧洲及其它	雅力士混动 (YARIS HV)	MXPH 11	全部年款	组合仪表	√	√	√	0300, 0371, 0384, 0519, 0523, 0525, 0526, 0537, 0547, 0549, 0550, 0551, 0555, 0556, 0558, 0559, 0569, 0570, 0574, 0575, 0583, 0585, 0589, 0592, 0600, 0601, 0603, 0609, 0622, 0623, 0627, 0628, 0629, 0630, 0631, 0633, 0634, 0635, 0636, 0651, 0652, 0867, 0868, 0869, 0870, 0871, 0872, 0873, 0874, 0875, 0876, 0877, 0878, 0879, 0880, 0881, 0882, 0883, 0884, 0885, 0886, 0887, 0888, 0889, 0890, 0891, 0892, 0893, 0894, 0895, 0896, 0897, 0898, 0899, 0900, 0901, 0902, 0903, 0904, 0905, 0906, 0907, 0908, 0909, 0910, 0911, 0912, 0913, 0914, 0915, 0916, 0917, 0918, 0919, 0920, 0921, 0922, 0923, 0924, 0925, 0926, 0927, 0928, 0929, 0930, 0931, 0932, 0933, 0934, 0935, 0936, 0937, 0938, 0939, 0940, 0941, 0942, 0943, 0944, 0945, 0946, 0947, 0948, 0949, 0950, 0951, 0952, 0953, 0954, 0	
欧洲及其它	雅力士混动 (YARIS HV)	MXPH 11	全部年款	抬头显示器	√	√	√	0042, 0043, 1180, 1181, 1182, 1183, 1184, 1185, 1186	
欧洲及其它	雅力士混动 (YARIS HV)	MXPH 11	全部年款	路标辅助	√	√	√		
欧洲及其它	雅力士混动 (YARIS HV)	MXPH 11	全部年款	间隙警告	√	√	√	0023, 0024	
欧洲及其它	雅力士混动 (YARIS HV)	MXPH 11	全部年款	雨量湿度传感器	√	√	√		

欧洲及其它	雅力士混动 (YARIS HV)	MXPH 11	全部年款	前部识别摄像头(前照灯控制)	√	√	√		
欧洲及其它	雅力士混动 (YARIS HV)	MXPH 11	全部年款	进入&启动	√	√	√		0440, 1162, 1163, 1164, 1165, 1166, 1167, 1168, 1169
欧洲及其它	雅力士混动 (YARIS HV)	MXPH 11	全部年款	电源控制	√	√	√		
欧洲及其它	雅力士混动 (YARIS HV)	MXPH 11	全部年款	导航系统	√	√	√	√	
欧洲及其它	雅力士混动 (YARIS HV)	MXPH 11	全部年款	前雷达传感器	√	√	√		
欧洲及其它	雅力士混动 (YARIS HV)	MXPH 11	全部年款	主盲点监视器	√	√	√		1170
欧洲及其它	雅力士混动 (YARIS HV)	MXPH 11	全部年款	副盲点监视器	√	√	√		1171
欧洲及其它	雅力士混动 (YARIS HV)	MXPH 11	全部年款	车辆接近通知系统	√	√	√		0036, 1172, 1173, 1174, 1175, 1176, 1177, 1201
欧洲及其它	雅力士混动 (YARIS HV)	MXPH 11	全部年款	功率集成1号	√	√	√		
欧洲及其它	雅力士混动 (YARIS HV)	MXPH 11	全部年款	功率集成2号	√	√	√		

欧洲及其它	雅力士混动 (YARIS HV)	MXPH 11	全部年款	配电箱	√	√	√		
欧洲及其它	雅力士混动 (YARIS HV)	MXPH 11	全部年款	远程信息处理系统	√	√	√		1195, 1196
欧洲及其它	雅力士混动 (YARIS HV)	MXPH 11	全部年款	停机系统状态认证 ECU 或智能钥匙	√	√	√		0399
欧洲及其它	雅力士混动 (YARIS HV)	NHP	全部年款	发动机和自动变速箱系统	√	√	√	√	0064, 0072, 0073, 0074, 0075, 0076, 0077, 0078, 0079, 0080, 0081, 0082, 0083, 0084, 0085, 0086, 0087, 0088, 0089, 0090, 0091, 0092, 0093, 0094, 0095, 0096, 0097, 0098, 0099, 0100, 0101, 0102, 0103, 0104, 0105, 0106, 0107, 0108, 0109, 0110, 0111, 0112, 0113, 0114, 0115, 0116, 0117, 0118, 0119, 0120, 0121, 0122, 0123, 0124, 0125, 0126, 0127, 0128, 0129, 0130, 0131, 0132, 0133, 0134, 0135, 0136, 0137, 0138, 0139, 0140, 0141, 0142, 0143, 0144, 0145, 0146, 0147, 0148, 0149, 0150, 0151, 0152, 0153, 0154, 0155, 0156, 0157, 0158, 0159, 0160, 0161, 0162, 0163, 0164, 0165, 0166, 0167, 0168, 0169, 0170, 0171, 0172, 0173, 0174, 0175, 0176, 0177, 0178, 0179, 0180, 0181, 0182, 0183, 0184, 0185, 0186, 0187, 0188, 0189, 0190, 0191, 0192, 0193, 0194, 0195, 0196, 0197, 0198, 0199, 0200, SP0006, SP0017, SP0019, SP0020, SP0021, SP0022, SP0023, SP0024, SP0025, SP0026, SP0027, SP0028, SP0029, SP0030, SP0031, SP0032, SP0115

欧洲及其它	雅力士混动 (YARIS HV)	NHP	全部年款	混合动力控制	√	√	√	√	0061, 0062, 0063, 0064, 0065, 0066, 0067, 0068, 0069, 0070, 0071, 0072, 0073, 0074	SP0006, SP0007, SP0008, SP0009, SP0010, SP0011, SP0012, SP0013, SP0014, SP0015, SP0016, SP0017, SP0018, SP0019
欧洲及其它	雅力士混动 (YARIS HV)	NHP	全部年款	巡航控制	√	√	√	√		
欧洲及其它	雅力士混动 (YARIS HV)	NHP	全部年款	防抱死制动系统/车身稳定控制系统/牵引力控制系统	√	√	√	√	0026, 0278, 0279, 0281, 0282, 0284, 0285, 0367, 0724, 0725, 0726, 0727, 0728, 0729, 0730, 0731, 0732, 0733, 0734, 0735, 0736, 0737, 0738, 0739, 0740, 0741, 0742, 0743, 0744, 0745, 0746, 0747, 0748, 0749, 0750, 0751, 0752, 0753, 0754, 0755, 0756, 0757, 0758, 0759, 0760, 0761, 0762, 0763, 0764, 0765, 0766, 0767, 0768, 0769, 0770, 0771, 0772, 0773, 0774, 0775, 0776, 0777, 0778, 0779, 0780, 0781, 0782, 0783, 0784, 0785, 0786, 0787, 0788, 0789, 0790, 0791, 0792, 0793, 0794, 0795, 0796, 0797, 0798, 0799, 0800, 0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810	SP0003, SP0004, SP0005, SP0006, SP0007, SP0073
欧洲及其它	雅力士混动 (YARIS HV)	NHP	全部年款	胎压系统	√	√	√			SP0003, SP0048, SP0049, SP0050, SP0051
欧洲及其它	雅力士混动 (YARIS HV)	NHP	全部年款	电子动力方向机	√	√	√	√		SP0003, SP0054, SP0055

欧洲及其它	雅力士混动 (YARISHV)	NHP	全部年款	空调	√	√	√	√	0455, 0456, 0457, 0458, 0459, 0460, 0461, 0462, 0463, 0464, 0465, 0466, 0467, 0468, 0469, 0470, 0471, 0472, 0473, 0474, 0475, 0476, 0477, 0478, 0479, 0480, 0481, 0482, 0483, 0484, 0485, 0486, 0487, 0488, 0489, 0490, 0491, 0492, 0493, 0494, 0495, 0496, 0497, 0498, 0499, 0500, 0501, 0502, 0503, 0504, 0505, 0506, 0507, 0508, 0509, 0510, 0511	SP0062, SP0063, SP0064, SP0065, SP0066, SP0067, SP0068, SP0104
欧洲及其它	雅力士混动 (YARISHV)	NHP	全部年款	安全气囊	√	√	√	√		SP0003
欧洲及其它	雅力士混动 (YARISHV)	NHP	全部年款	主车身	√	√	√	√	0005, 0263, 0268, 0269, 0324, 0325, 0327, 0328, 0329, 0330, 0331, 0333, 0386, 0393, 0394, 0395, 0396, 0397, 0398, 0399, 0400, 0682, 0683, 0684, 0685, 0686, 0687, 0688, 0689, 0690, 0691, 0692, 0693, 0694, 0695, 0696, 0697, 0698, 0699, 0700, 0701, 0702, 0703, 0704, 0705, 0706, 0707, 0708, 0709, 0710, 0711, 0712, 0713, 0714, 0715, 0716, 0717, 0718, 0719, 0720, 0721	SP0018, SP0056, SP0070, SP0071
欧洲及其它	雅力士混动 (YARISHV)	NHP	全部年款	驾驶员车门模块	√	√	√		0429	SP0006

欧洲及其它	雅力士混动 (YARIS HV)	NHP	全部年款	组合仪表	√	√	√	√	0300, 0515, 0516, 0517, 0518, 0519, 0520, 0521, 0522, 0523, 0524, 0525, 0526, 0527, 0528, 0529, 0530, 0531, 0532, 0533, 0534, 0535, 0536, 0537, 0538, 0539, 0540, 0541, 0542, 0543, 0544, 0545, 0546, 0547, 0548, 0549, 0550, 0551, 0552, 0553, 0554, 0555, 0556, 0557, 0558, 0559, 0560, 0561, 0562, 0563, 0564, 0565, 0566, 0567, 0568, 0569, 0570, 0571, 0572, 0573, 0574, 0575, 0576, 0577, 0578, 0579, 0580, 0581, 0582, 0583, 0584, 0585, 0586, 0587, 0588, 0589, 0590, 0591, 0592, 0593, 0594, 0595, 0596, 0597, 0598, 0599, 0600, 0601, 0602, 0603, 0604, 0605, 0606, 0607, 0608, 0609, 0610, 0611, 0612, 0613, 0614, 0615, 0616, 0617, 0618, 0619, 0620, 0621, 0622, 0623, 0624, 0625, 0626, 0627, 0628, 0629, 0630, 0631, 0632, 0633, 0634, 0635, 0636, 0637, 0638, 0639, 0640, 0641, 0642, 0	SP0069
欧洲及其它	雅力士混动 (YARIS HV)	NHP	全部年款	进入&启动	√	√	√	√	0392, 0393, 0395, 0398, 0399, 0400, 0431, 0432, 0433, 0434, 0435, 0436, 0437, 0438, 0439, 0440, 0441, 0442, 0443, 0444, 0445, 0446, 0447, 0448, 0449, 0450, 0451, 0452, 0453, 0454	SP0018, SP0056, SP0057, SP0058, SP0059, SP0060, SP0061
欧洲及其它	雅力士混动 (YARIS HV)	NHP	全部年款	电源控制	√	√	√	√	0267, 0268, 0269, 0270, 0271, 0272, 0273	SP0041
欧洲及其它	雅力士混动 (YARIS HV)	NHP	全部年款	导航系统	√	√	√	√		SP0042, SP0043, SP0044, SP0045, SP0046, SP0047, SP0103

欧洲及其它	雅力士混动 (YARIS HV)	NHP	全部年款	停机系统状态由认证 ECU 或智能钥匙	√	√	√		0399	SP0096, SP0097
欧洲及其它	雅力士混动 (YARIS HV)	NHP	全部年款	防盗系统	√	√	√		0390, 0391, 0392, 0393, 0394, 0395, 0396, 0397, 0398, 0399, 0400	
欧洲及其它	雅力士混动 (YARIS HV)	NHP	全部年款	PCS/LDA/RSA/LVN	√	√	√	√	0028, 0821, 0823, 0824, 0825, 0826, 0827	SP0037, SP0076, SP0077, SP0095
欧洲及其它	雅力士混动 (YARIS HV)	NHP	全部年款	中央网关	√	√	√	√		SP0018
美洲	亚洲龙 (Avalon) HV	***	2019-2020	发动机	√	√	√	√	0064, 0073, 0074, 0103, 0104, 0107, 0130, 0142, 0148, 0151, 0161, 0173, 0175, 0178, 0180, 0181, 0183, 0184, 0185, 0186, 0187, 0188, 0197, 0199, 0204, 0229, 0230, 0242, 0243, 0247, 0251, 0255, 0828, 0829, 0830, 0831, 0832, 0833, 0834, 0835, 0836, 0837, 0838, 0839, 0840, 0841, 0842, 0843, 0844, 0845, 0846, 0847, 0848, 0849, 0850, 0851, 0852, 0853, 0854, 0855, 0856, 0857, 0858, 0859, 0860, 0861, 0862, 0863, 0864	
美洲	亚洲龙 (Avalon) HV	***	2019-2020	混合动力控制	√	√	√		0063, 0064, 0072, 0074, 0173, 0187, 0188, 0841, 0842, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119	
美洲	亚洲龙 (Avalon) HV	***	2019-2020	电动机发电机	√	√	√			
美洲	亚洲龙 (Avalon) HV	***	2019-2020	雷达巡航1	√	√	√	√		

美洲	亚洲龙 (Avalon) HV	***	2019-2020	雷达巡航2	√	√	√	√			
美洲	亚洲龙 (Avalon) HV	***	2019-2020	ABS/VSC/TRAC	√	√	√	√	0026, 0278, 0279, 0281, 0282, 0284, 0285, 0367, 0725, 0726, 0727, 0728, 0729, 0730, 0731, 0732, 0733, 0734, 0735, 0736, 0737, 0738, 0739, 0740, 0741, 0742, 0743, 0744, 0745, 0746, 0747, 0748, 0749, 0750, 0751, 0752, 0753, 0754, 0755, 0756, 0757, 0758, 0759, 0760, 0761, 0762, 0763, 0764, 0765, 0766, 0767, 0768, 0769, 0770, 0771, 0772, 0773, 0775, 0776, 0783, 0784, 0785, 0786, 0787, 0788, 0789, 0790, 0791, 0792, 0793, 0795, 0796, 0797, 0798, 0799, 0800, 0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810, 0811, 0812, 1213, 1214, 1215, 1216, 1217, 1218, 1219		
美洲	亚洲龙 (Avalon) HV	***	2019-2020	胎压系统	√	√	√				
美洲	亚洲龙 (Avalon) HV	***	2019-2020	电子动力方向机	√	√	√	√			
美洲	亚洲龙 (Avalon) HV	***	2019-2020	电动驻车制动	√	√	√	√	0278, 0279, 0280, 0281, 0282, 0283, 0284, 0285, 0286, 0287, 0288, 0289, 0290, 0291, 0292, 0293, 0294, 0295, 0296, 0297, 0298, 0299		
美洲	亚洲龙 (Avalon) HV	***	2019-2020	前识别摄像机	√	√	√	√	0045		
美洲	亚洲龙 (Avalon) HV	***	2019-2020	LKA / LDA	√	√	√	√	0722, 0723		

美洲	亚洲龙 (Avalon) HV	***	2019-2020	车道保持辅助/车道偏离警告(副)	√	√	√	√		
美洲	亚洲龙 (Avalon) HV	***	2019-2020	全景监视器	√	√	√	√		
美洲	亚洲龙 (Avalon) HV	***	2019-2020	转向角度传感器	√	√	√			
美洲	亚洲龙 (Avalon) HV	***	2019-2020	驻车辅助摄像头	√	√	√	√		
美洲	亚洲龙 (Avalon) HV	***	2019-2020	空调	√	√	√	√	0455, 0456, 0457, 0458, 0459, 0460, 0461, 0462, 0463, 0464, 0465, 0466, 0467, 0468, 0469, 0470, 0471, 0472, 0473, 0474, 0475, 0476, 0477, 0478, 0479, 0480, 0481, 0482, 0483, 0484, 0485, 0486, 0487, 0488, 0489, 0490, 0491, 0492, 0493, 0494, 0495, 0496, 0497, 0498, 0499, 0500, 0501, 0502, 0503, 0504, 0505, 0506, 0507, 0508, 0509, 0510, 0511	
美洲	亚洲龙 (Avalon) HV	***	2019-2020	安全气囊	√	√	√	√		
美洲	亚洲龙 (Avalon) HV	***	2019-2020	预碰撞2	√	√	√	√	0016, 0017, 0018, 0020, 0021, 0022, 0266	

美洲	亚洲龙 (Avalon) HV	***	2019-2020	主车身	√	√	√	√	0005, 0263, 0268, 0269, 0324, 0325, 0327, 0328, 0329, 0330, 0331, 0333, 0386, 0393, 0394, 0395, 0396, 0397, 0398, 0399, 0400, 0682, 0683, 0684, 0685, 0686, 0687, 0688, 0689, 0690, 0691, 0692, 0693, 0694, 0695, 0696, 0697, 0698, 0699, 0700, 0701, 0702, 0703, 0704, 0705, 0706, 0707, 0708, 0709, 0710, 0711, 0712, 0713, 0714, 0715, 0716, 0717, 0718, 0719, 0720, 0721
美洲	亚洲龙 (Avalon) HV	***	2019-2020	副网关	√	√	√	√	
美洲	亚洲龙 (Avalon) HV	***	2019-2020	中央网关	√	√	√	√	
美洲	亚洲龙 (Avalon) HV	***	2019-2020	驾驶员车门模块	√	√	√		0429
美洲	亚洲龙 (Avalon) HV	***	2019-2020	乘客车门模块	√	√	√		0429
美洲	亚洲龙 (Avalon) HV	***	2019-2020	左后车门模块	√	√	√		0429
美洲	亚洲龙 (Avalon) HV	***	2019-2020	右后车门模块	√	√	√		0429
美洲	亚洲龙 (Avalon) HV	***	2019-2020	驾驶员座椅	√	√	√	√	0026, 0411, 0412, 0413, 0414, 0415, 0416, 0417, 0418, 0419, 0420, 0421
美洲	亚洲龙 (Avalon) HV	***	2019-2020	主开关	√	√	√		

美洲	亚洲龙 (Avalon) HV	***	2019-2020	滑动天窗	√	√	√		0430	
美洲	亚洲龙 (Avalon) HV	***	2019-2020	倾斜与伸缩式方向盘	√	√	√		1187, 1188	
美洲	亚洲龙 (Avalon) HV	***	2019-2020	组合仪表	√	√	√		0300, 0371, 0384, 0519, 0523, 0525, 0526, 0537, 0547, 0549, 0550, 0551, 0555, 0556, 0558, 0559, 0569, 0570, 0574, 0575, 0583, 0585, 0589, 0592, 0600, 0601, 0603, 0609, 0622, 0623, 0627, 0628, 0629, 0630, 0631, 0633, 0634, 0635, 0636, 0651, 0652, 0867, 0868, 0869, 0870, 0871, 0872, 0873, 0874, 0875, 0876, 0877, 0878, 0879, 0880, 0881, 0882, 0883, 0884, 0885, 0886, 0887, 0888, 0889, 0890, 0891, 0892, 0893, 0894, 0895, 0896, 0897, 0898, 0899, 0900, 0901, 0902, 0903, 0904, 0905, 0906, 0907, 0908, 0909, 0910, 0911, 0912, 0913, 0914, 0915, 0916, 0917, 0918, 0919, 0920, 0921, 0922, 0923, 0924, 0925, 0926, 0927, 0928, 0929, 0930, 0931, 0932, 0933, 0934, 0935, 0936, 0937, 0938, 0939, 0940, 0941, 0942, 0943, 0944, 0945, 0946, 0947, 0948, 0949, 0950, 0951, 0952, 0953, 0954, 0	
美洲	亚洲龙 (Avalon) HV	***	2019-2020	抬头显示器	√	√	√		0042, 0043, 1180, 1181, 1182, 1183, 1184, 1185, 1186	
美洲	亚洲龙 (Avalon) HV	***	2019-2020	左后视镜	√	√	√	√	0256, 0257, 0258, 0259, 0260, 0261, 0262, 0263, 0264, 0265	
美洲	亚洲龙 (Avalon) HV	***	2019-2020	右后视镜	√	√	√	√	0256, 0257, 0258, 0259, 0260, 0261, 0262, 0263, 0264, 0265	

美洲	亚洲龙 (Avalon) HV	***	2019-2020	高级驻车导引/智能间隙声呐系统/直观驻车辅助	√	√	√	√	0023, 0024, 0025, 0026	
美洲	亚洲龙 (Avalon) HV	***	2019-2020	雨量和湿度传感器	√	√	√			
美洲	亚洲龙 (Avalon) HV	***	2019-2020	雨刮	√	√	√	√	0038, 0039	
美洲	亚洲龙 (Avalon) HV	***	2019-2020	自适应前大灯系统	√	√	√	√	0007, 0008, 0009, 0370, 0371, 0372, 0373, 0374, 0375, 0376, 0377, 0378, 0379, 0380, 0381, 0382, 0383, 0384, 0385, 0386, 0387, 0388, 0389	
美洲	亚洲龙 (Avalon) HV	***	2019-2020	自适应前大灯系统(副)	√	√	√		0001, 0002, 0003, 0004, 0005, 0027	
美洲	亚洲龙 (Avalon) HV	***	2019-2020	前大灯自动调平	√	√	√		0001, 0002, 0003, 0004, 0005, 0006, 0007, 0008, 0009, 0010, 0011, 0012, 0013, 0014, 0015	
美洲	亚洲龙 (Avalon) HV	***	2019-2020	前大灯自动调平(副)	√	√	√		0001, 0002, 0003, 0004, 0005, 0027	
美洲	亚洲龙 (Avalon) HV	***	2019-2020	智能钥匙	√	√	√	√	0392, 0393, 0395, 0398, 0399, 0400, 0431, 0432, 0433, 0434, 0435, 0436, 0437, 0438, 0439, 0440, 0441, 0442, 0443, 0444, 0445, 0446, 0447, 0448, 0449, 0450, 0451, 0452, 0453, 0454	
美洲	亚洲龙 (Avalon) HV	***	2019-2020	电源控制	√	√	√	√	0267, 0268, 0269, 0270, 0271, 0272, 0273	
美洲	亚洲龙 (Avalon) HV	***	2019-2020	乘员检测	√	√	√	√		

美洲	亚洲龙 (Avalon) HV	***	2019-2020	远程发动机启动	√	√	√	√		
美洲	亚洲龙 (Avalon) HV	***	2019-2020	导航系统	√	√	√	√		
美洲	亚洲龙 (Avalon) HV	***	2019-2020	主盲点监视器	√	√	√	√		
美洲	亚洲龙 (Avalon) HV	***	2019-2020	副盲点监视器	√	√	√	√		
美洲	亚洲龙 (Avalon) HV	***	2019-2020	格栅隔板	√	√	√	√	0030, 0031, 0032, 0033, 0034	
美洲	亚洲龙 (Avalon) HV	***	2019-2020	车辆接近通知系统	√	√	√	√	0035, 0036, 0037	
美洲	亚洲龙 (Avalon) HV	***	2019-2020	远程信息处理系统	√	√	√	√		

美洲	亚洲龙 (Avalon) HV	AVX	2013-2018	发动机和自动变速箱系统	√	√	√	√	0064, 0072, 0073, 0074, 0075, 0076, 0077, 0078, 0079, 0080, 0081, 0082, 0089, 0090, 0091, 0092, 0093, 0094, 0095, 0096, 0097, 0098, 0099, 0100, 0101, 0102, 0103, 0104, 0105, 0106, 0107, 0108, 0109, 0110, 0111, 0112, 0113, 0114, 0115, 0116, 0117, 0118, 0119, 0120, 0121, 0122, 0123, 0124, 0125, 0126, 0127, 0128, 0129, 0130, 0131, 0132, 0133, 0134, 0135, 0136, 0137, 0138, 0139, 0140, 0141, 0142, 0143, 0144, 0145, 0146, 0147, 0148, 0149, 0151, 0152, 0153, 0154, 0155, 0156, 0157, 0158, 0159, 0160, 0161, 0162, 0163, 0164, 0165, 0166, 0167, 0168, 0169, 0170, 0171, 0172, 0173, 0174, 0175, 0176, 0177, 0178, 0179, 0180, 0181, 0182, 0183, 0184, 0185, 0186, 0187, 0188, 0189, 0190, 0191, 0192, 0193, 0194, 0195, 0196, 0197, 0198, 0199, 0200, 0201, 0202, 0203, 0204, 0205, 0206, 0	SP0006, SP0017, SP0019, SP0021, SP0024, SP0026, SP0028, SP0029, SP0030, SP0031, SP0032, SP0117
美洲	亚洲龙 (Avalon) HV	AVX	2013-2018	混合动力控制	√	√	√	√	0061, 0062, 0063, 0064, 0065, 0066, 0067, 0068, 0069, 0070, 0071, 0072, 0073, 0074	SP0006, SP0009, SP0010, SP0011, SP0012, SP0013, SP0014, SP0015, SP0016, SP0017, SP0018, SP0
美洲	亚洲龙 (Avalon) HV	AVX	2013-2018	巡航控制	√	√	√	√		

美洲	亚洲龙 (Avalon) HV	AVX	2013-2018	ABS/ VSC/ TRAC	√	√	√	√	0026, 0278, 0279, 0281, 0282, 0284, 0285, 0367, 0725, 0726, 0727, 0728, 0729, 0730, 0731, 0732, 0733, 0734, 0735, 0736, 0737, 0738, 0739, 0740, 0741, 0742, 0743, 0744, 0745, 0746, 0747, 0748, 0749, 0750, 0751, 0752, 0753, 0754, 0755, 0756, 0757, 0758, 0759, 0760, 0761, 0762, 0763, 0764, 0765, 0766, 0767, 0768, 0769, 0770, 0771, 0772, 0773, 0775, 0776, 0783, 0784, 0785, 0786, 0787, 0788, 0789, 0790, 0791, 0792, 0793, 0795, 0796, 0797, 0798, 0799, 0800, 0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810, 0811, 0812, 1213, 1214, 1215, 1216, 1217, 1218, 1219	SP0003, SP0004, SP0005, SP0006, SP0072, SP0073, SP0119
美洲	亚洲龙 (Avalon) HV	AVX	2013-2018	胎压系统	√	√	√			SP0003, SP0051
美洲	亚洲龙 (Avalon) HV	AVX	2013-2018	电子动力方向机	√	√	√	√		SP0003, SP0054, SP0055
美洲	亚洲龙 (Avalon) HV	AVX	2013-2018	空调	√	√	√	√	0455, 0456, 0457, 0458, 0459, 0460, 0461, 0462, 0463, 0464, 0465, 0466, 0467, 0468, 0469, 0470, 0471, 0472, 0473, 0474, 0475, 0476, 0477, 0478, 0479, 0480, 0481, 0482, 0483, 0484, 0485, 0486, 0487, 0488, 0489, 0490, 0491, 0492, 0493, 0494, 0495, 0496, 0497, 0498, 0499, 0500, 0501, 0502, 0503, 0504, 0505, 0506, 0507, 0508, 0509, 0510, 0511	SP0066, SP0104
美洲	亚洲龙 (Avalon) HV	AVX	2013-2018	安全气囊	√	√	√	√		SP0003

美洲	亚洲龙 (Avalon) HV	AVX	2013-2018	主车身	√	√	√	√	0005, 0263, 0268, 0269, 0324, 0325, 0327, 0328, 0329, 0330, 0331, 0333, 0386, 0393, 0394, 0395, 0396, 0397, 0398, 0399, 0400, 0682, 0683, 0684, 0685, 0686, 0687, 0688, 0689, 0690, 0691, 0692, 0693, 0694, 0695, 0696, 0697, 0698, 0699, 0700, 0701, 0702, 0703, 0704, 0705, 0706, 0707, 0708, 0709, 0710, 0711, 0712, 0713, 0714, 0715, 0716, 0717, 0718, 0719, 0720, 0721	SP0018, SP0056, SP0070, SP0071
美洲	亚洲龙 (Avalon) HV	AVX	2013-2018	PM1 网关	√	√	√	√		SP0018
美洲	亚洲龙 (Avalon) HV	AVX	2013-2018	驾驶员车门模块	√	√	√		0429	SP0006
美洲	亚洲龙 (Avalon) HV	AVX	2013-2018	乘客车门模块	√	√	√		0429	SP0006
美洲	亚洲龙 (Avalon) HV	AVX	2013-2018	左后车门模块	√	√	√		0429	SP0006
美洲	亚洲龙 (Avalon) HV	AVX	2013-2018	右后车门模块	√	√	√		0429	SP0006
美洲	亚洲龙 (Avalon) HV	AVX	2013-2018	驾驶员座椅	√	√	√	√	0026, 0411, 0412, 0413, 0414, 0415, 0416, 0417, 0418, 0419, 0420, 0421	
美洲	亚洲龙 (Avalon) HV	AVX	2013-2018	主开关	√	√	√			
美洲	亚洲龙 (Avalon) HV	AVX	2013-2018	滑动天窗	√	√	√		0430	

美洲	亚洲龙 (Avalon) HV	AVX	2013-2018	组合仪表	√	√	√	√	0300, 0515, 0516, 0517, 0518, 0519, 0520, 0521, 0522, 0523, 0524, 0525, 0526, 0527, 0528, 0529, 0530, 0531, 0532, 0533, 0534, 0535, 0536, 0537, 0538, 0539, 0540, 0541, 0542, 0543, 0544, 0545, 0546, 0547, 0548, 0549, 0550, 0551, 0552, 0553, 0554, 0555, 0556, 0557, 0558, 0559, 0560, 0561, 0562, 0563, 0564, 0565, 0566, 0567, 0568, 0569, 0570, 0571, 0572, 0573, 0574, 0575, 0576, 0577, 0578, 0579, 0580, 0581, 0582, 0583, 0584, 0585, 0586, 0587, 0588, 0589, 0590, 0591, 0592, 0593, 0594, 0595, 0596, 0597, 0598, 0599, 0600, 0601, 0602, 0603, 0604, 0605, 0606, 0607, 0608, 0609, 0610, 0611, 0612, 0613, 0614, 0615, 0616, 0617, 0618, 0619, 0620, 0621, 0622, 0623, 0624, 0625, 0626, 0627, 0628, 0629, 0630, 0631, 0632, 0633, 0634, 0635, 0636, 0637, 0638, 0639, 0640, 0641, 0642, 0	
美洲	亚洲龙 (Avalon) HV	AVX	2013-2018	左后视镜	√	√	√	√	0256, 0257, 0258, 0259, 0260, 0261, 0262, 0263, 0264, 0265	
美洲	亚洲龙 (Avalon) HV	AVX	2013-2018	右后视镜	√	√	√	√	0256, 0257, 0258, 0259, 0260, 0261, 0262, 0263, 0264, 0265	
美洲	亚洲龙 (Avalon) HV	AVX	2013-2018	前大灯自动调平	√	√	√	√	0007, 0008, 0009, 0370, 0371, 0372, 0373, 0374, 0375, 0376, 0377, 0378, 0379, 0380, 0381, 0382, 0383, 0384, 0385, 0386, 0387, 0388, 0389, 0392, 0393, 0395, 0398, 0399, 0400, 0431, 0432, 0433, 0434, 0435, 0436, 0437, 0438, 0439, 0440, 0441, 0442, 0443, 0444, 0445, 0446, 0447, 0448, 0449, 0450, 0451, 0452, 0453, 0454	SP0086
美洲	亚洲龙 (Avalon) HV	AVX	2013-2018	智能钥匙	√	√	√	√	0392, 0393, 0395, 0398, 0399, 0400, 0431, 0432, 0433, 0434, 0435, 0436, 0437, 0438, 0439, 0440, 0441, 0442, 0443, 0444, 0445, 0446, 0447, 0448, 0449, 0450, 0451, 0452, 0453, 0454	SP0056, SP0058, SP0059, SP0060, SP0061, SP0118

美洲	亚洲龙 (Avalon) HV	AVX	2013-2018	电源控制	√	√	√	√	0267, 0268, 0269, 0270, 0271, 0272, 0273	SP0041
美洲	亚洲龙 (Avalon) HV	AVX	2013-2018	乘员检测	√	√	√			SP0092, SP0093, SP0094
美洲	亚洲龙 (Avalon) HV	AVX	2013-2018	远程发动机启动	√	√	√	√		SP0088
美洲	亚洲龙 (Avalon) HV	AVX	2013-2018	导航系统	√	√	√	√		
美洲	亚洲龙 (Avalon) HV	AVX	2013-2018	主盲点监视器	√	√	√	√		SP0080, SP0081
美洲	亚洲龙 (Avalon) HV	AVX	2013-2018	副盲点监视器	√	√	√	√		SP0080, SP0081
美洲	亚洲龙 (Avalon) HV	AVX	2013-2018	远程信息处理系统	√	√	√	√		
美洲	亚洲龙 (Avalon) HV	AVX	2013-2018	雷达巡航	√	√	√	√		SP0074, SP0075
美洲	亚洲龙 (Avalon) HV	AVX	2013-2018	碰撞前	√	√	√	√	0274, 0275, 0276, 0277	
美洲	亚洲龙 (Avalon) HV	AVX	2013-2018	预碰撞2	√	√	√	√	0016, 0017, 0018, 0020, 0021, 0022, 0266	SP0018, SP0038, SP0039, SP0040
美洲	亚洲龙 (Avalon) HV	AVX	2013-2018	高级驻车引导/驻车辅助监视器	√	√	√	√		

美洲	亚洲龙 (Avalon) HV	AVX	2013-2018	智能钥匙	√	√	√	√	0392, 0393, 0395, 0398, 0399, 0400, 0431, 0432, 0433, 0434, 0435, 0436, 0437, 0438, 0439, 0440, 0441, 0442, 0443, 0444, 0445, 0446, 0447, 0448, 0449, 0450, 0451, 0452, 0453, 0454	SP0056, SP0060, SP0121
美洲	亚洲龙 (Avalon) HV	AVX	2013-2018	车辆接近通知系统	√	√	√		0035, 0036, 0037	
美洲	亚洲龙 (Avalon) HV	AVX	2013-2018	前识别摄像机	√	√	√	√	0045	SP0076, SP0077
美洲	亚洲龙 (Avalon) HV	AVX	2013-2018	LKA / LDA	√	√	√	√	0722, 0723	
美洲	亚洲龙 (Avalon) HV	AVX	2013-2018	车道保持辅助/车道偏离警告(副)	√	√	√	√		
美洲	亚洲龙 (Avalon) HV	AVX	2013-2018	中央网关	√	√	√	√		
美洲	亚洲龙 (Avalon) HV	AVX	2013-2018	雷达巡航1	√	√	√	√		
美洲	亚洲龙 (Avalon) HV	AVX	2013-2018	雷达巡航2	√	√	√	√	0017, 0018	SP0074, SP0075

美洲	卡罗拉混动 (COROLLA)HV	***	2020-2021	发动机	√	√	√	√	0064, 0073, 0074, 0103, 0104, 0107, 0130, 0142, 0148, 0151, 0161, 0173, 0175, 0178, 0180, 0181, 0183, 0184, 0185, 0186, 0187, 0188, 0197, 0199, 0204, 0229, 0230, 0242, 0243, 0247, 0251, 0255, 0828, 0829, 0830, 0831, 0832, 0833, 0834, 0835, 0836, 0837, 0838, 0839, 0840, 0841, 0842, 0843, 0844, 0845, 0846, 0847, 0848, 0849, 0850, 0851, 0852, 0853, 0854, 0855, 0856, 0857, 0858, 0859, 0860, 0861, 0862, 0863, 08	
美洲	卡罗拉混动 (COROLLA)HV	***	2020-2021	混合动力控制	√	√	√		0063, 0064, 0072, 0074, 0173, 0187, 0188, 0841, 0842, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119	
美洲	卡罗拉混动 (COROLLA)HV	***	2020-2021	电动机发电机	√	√	√			
美洲	卡罗拉混动 (COROLLA)HV	***	2020-2021	雷达巡航1	√	√	√	√		
美洲	卡罗拉混动 (COROLLA)HV	***	2020-2021	雷达巡航2	√	√	√		1178, 1179	

美洲	卡罗拉混动 (COROLLA)HV	***	2020-2021	ABS/VSC/TRAC	√	√	√	√	0026, 0278, 0279, 0281, 0282, 0284, 0285, 0367, 0725, 0726, 0727, 0728, 0729, 0730, 0731, 0732, 0733, 0734, 0735, 0736, 0737, 0738, 0739, 0740, 0741, 0742, 0743, 0744, 0745, 0746, 0747, 0748, 0749, 0750, 0751, 0752, 0753, 0754, 0755, 0756, 0757, 0758, 0759, 0760, 0761, 0762, 0763, 0764, 0765, 0766, 0767, 0768, 0769, 0770, 0771, 0772, 0773, 0775, 0776, 0783, 0784, 0785, 0786, 0787, 0788, 0789, 0790, 0791, 0792, 0793, 0795, 0796, 0797, 0798, 0799, 0800, 0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810, 0811, 0812, 1213, 1214, 1215, 1216, 1217, 1218, 1219	
美洲	卡罗拉混动 (COROLLA)HV	***	2020-2021	胎压系统	√	√	√			
美洲	卡罗拉混动 (COROLLA)HV	***	2020-2021	电子动力方向机	√	√	√			
美洲	卡罗拉混动 (COROLLA)HV	***	2020-2021	电动驻车制动	√	√	√	√	0278, 0279, 0280, 0281, 0282, 0283, 0284, 0285, 0286, 0287, 0288, 0289, 0290, 0291, 0292, 0293, 0294, 0295, 0296, 0297, 0298, 0299	
美洲	卡罗拉混动 (COROLLA)HV	***	2020-2021	前识别摄像机	√	√	√			
美洲	卡罗拉混动 (COROLLA)HV	***	2020-2021	车道控制	√	√	√		0723, 0819	

美洲	卡罗拉混动 (COROLLA)HV	***	2020-2021	转向角度传感器	√	√	√		
美洲	卡罗拉混动 (COROLLA)HV	***	2020-2021	空调	√	√	√	√	0455, 0456, 0457, 0458, 0459, 0460, 0461, 0462, 0463, 0464, 0465, 0466, 0467, 0468, 0469, 0470, 0471, 0472, 0473, 0474, 0475, 0476, 0477, 0478, 0479, 0480, 0481, 0482, 0483, 0484, 0485, 0486, 0487, 0488, 0489, 0490, 0491, 0492, 0493, 0494, 0495, 0496, 0497, 0498, 0499, 0500, 0501, 0502, 0503, 0504, 0505, 0506, 0507, 0508, 0509, 0510, 0511
美洲	卡罗拉混动 (COROLLA)HV	***	2020-2021	安全气囊	√	√	√	√	
美洲	卡罗拉混动 (COROLLA)HV	***	2020-2021	预碰撞系统	√	√	√		1198, 1199, 1200
美洲	卡罗拉混动 (COROLLA)HV	***	2020-2021	主车身	√	√	√	√	0005, 0263, 0268, 0269, 0324, 0325, 0327, 0328, 0329, 0330, 0331, 0333, 0386, 0393, 0394, 0395, 0396, 0397, 0398, 0399, 0400, 0682, 0683, 0684, 0685, 0686, 0687, 0688, 0689, 0690, 0691, 0692, 0693, 0694, 0695, 0696, 0697, 0698, 0699, 0700, 0701, 0702, 0703, 0704, 0705, 0706, 0707, 0708, 0709, 0710, 0711, 0712, 0713, 0714, 0715, 0716, 0717, 0718, 0719, 0720, 0721
美洲	卡罗拉混动 (COROLLA)HV	***	2020-2021	副网关	√	√	√	√	

美洲	卡罗拉混动 (COROLLA)HV	***	2020-2021	中央网关	√	√	√	√		
美洲	卡罗拉混动 (COROLLA)HV	***	2020-2021	驾驶员车门模块	√	√	√		0429	
美洲	卡罗拉混动 (COROLLA)HV	***	2020-2021	乘客车门模块	√	√	√		0429	
美洲	卡罗拉混动 (COROLLA)HV	***	2020-2021	左后车门模块	√	√	√		0429	
美洲	卡罗拉混动 (COROLLA)HV	***	2020-2021	右后车门模块	√	√	√		0429	
美洲	卡罗拉混动 (COROLLA)HV	***	2020-2021	主开关	√	√	√			

美洲	卡罗拉混动 (COROLLA)HV	***	2020-2021	组合仪表	√	√	√	0300, 0371, 0384, 0519, 0523, 0525, 0526, 0537, 0547, 0549, 0550, 0551, 0555, 0556, 0558, 0559, 0569, 0570, 0574, 0575, 0583, 0585, 0589, 0592, 0600, 0601, 0603, 0609, 0622, 0623, 0627, 0628, 0629, 0630, 0631, 0633, 0634, 0635, 0636, 0651, 0652, 0867, 0868, 0869, 0870, 0871, 0872, 0873, 0874, 0875, 0876, 0877, 0878, 0879, 0880, 0881, 0882, 0883, 0884, 0885, 0886, 0887, 0888, 0889, 0890, 0891, 0892, 0893, 0894, 0895, 0896, 0897, 0898, 0899, 0900, 0901, 0902, 0903, 0904, 0905, 0906, 0907, 0908, 0909, 0910, 0911, 0912, 0913, 0914, 0915, 0916, 0917, 0918, 0919, 0920, 0921, 0922, 0923, 0924, 0925, 0926, 0927, 0928, 0929, 0930, 0931, 0932, 0933, 0934, 0935, 0936, 0937, 0938, 0939, 0940, 0941, 0942, 0943, 0944, 0945, 0946, 0947, 0948, 0949, 0950, 0951, 0952, 0953, 0954, 0	
美洲	卡罗拉混动 (COROLLA)HV	***	2020-2021	路标辅助	√	√	√		
美洲	卡罗拉混动 (COROLLA)HV	***	2020-2021	前部识别摄像头(前照灯控制)	√	√	√		
美洲	卡罗拉混动 (COROLLA)HV	***	2020-2021	智能钥匙	√	√	√	√	0392, 0393, 0395, 0398, 0399, 0400, 0431, 0432, 0433, 0434, 0435, 0436, 0437, 0438, 0439, 0440, 0441, 0442, 0443, 0444, 0445, 0446, 0447, 0448, 0449, 0450, 0451, 0452, 0453, 0454
美洲	卡罗拉混动 (COROLLA)HV	***	2020-2021	电源控制	√	√	√	√	0267, 0268, 0269, 0270, 0271, 0272, 0273

美洲	卡拉拉混动 (COROLLA)HV	***	2020-2021	乘员检测	√	√	√	√		
美洲	卡拉拉混动 (COROLLA)HV	***	2020-2021	远程发动机启动	√	√	√	√		
美洲	卡拉拉混动 (COROLLA)HV	***	2020-2021	导航系统	√	√	√	√		
美洲	卡拉拉混动 (COROLLA)HV	***	2020-2021	前雷达传感器	√	√	√			
美洲	卡拉拉混动 (COROLLA)HV	***	2020-2021	主盲点监视器	√	√	√	√		
美洲	卡拉拉混动 (COROLLA)HV	***	2020-2021	副盲点监视器	√	√	√	√		
美洲	卡拉拉混动 (COROLLA)HV	***	2020-2021	格栅隔板	√	√	√	√	0030, 0031, 0032, 0033, 0034	
美洲	卡拉拉混动 (COROLLA)HV	***	2020-2021	车辆接近通知系统	√	√	√	√	0035, 0036, 0037	
美洲	卡拉拉混动 (COROLLA)HV	***	2020-2021	远程信息处理系统	√	√	√	√	1195, 1196	
美洲	卡拉拉混动 (COROLLA)HV	***	2020-2021	巡航控制	√	√	√	√		

美洲	卡拉混 动 (COR OLLA)HV	***	2020- 2021	电控 液压力 转向	√	√	√		
美洲	卡拉混 动 (COR OLLA)HV	***	2020- 2021	自动 大灯 远光	√	√	√		
美洲	卡拉混 动 (COR OLLA)HV	***	2020- 2021	混合 动力 蓄电 池	√	√	√		1116, 1194
美洲	凯美 瑞混 动 (CAM RY HV)	***	2018- 2020	发动 机	√	√	√	√	0064, 0073, 0074, 0103 , 0104, 0107, 0130, 014 2, 0148, 0151, 0161, 01 73, 0175, 0178, 0180, 0 181, 0183, 0184, 0185, 0186, 0187, 0188, 0197 , 0199, 0204, 0229, 023 0, 0242, 0243, 0247, 02 51, 0255, 0828, 0829, 0 830, 0831, 0832, 0833, 0834, 0835, 0836, 0837 , 0838, 0839, 0840, 084 1, 0842, 0843, 0844, 08 45, 0846, 0847, 0848, 0 849, 0850, 0851, 0852, 0853, 0854, 0855, 0856 , 0857, 0858, 0859, 086 0, 0861, 0862, 0863, 08
美洲	凯美 瑞混 动 (CAM RY HV)	***	2018- 2020	混合 动力 控制	√	√	√	√	
美洲	凯美 瑞混 动 (CAM RY HV)	***	2018- 2020	电动 机发 电机	√	√	√	√	
美洲	凯美 瑞混 动 (CAM RY HV)	***	2018- 2020	高压 蓄电 池	√	√	√	√	
美洲	凯美 瑞混 动 (CAM RY HV)	***	2018- 2020	雷达 巡航1	√	√	√	√	

美洲	凯美瑞混动 (CAMRY HV)	***	2018-2020	雷达巡航2	√	√	√	√	0017, 0018	
美洲	凯美瑞混动 (CAMRY HV)	***	2018-2020	ABS/VSC/TRAC/EPB	√	√	√	√	0026, 0278, 0279, 0281, 0282, 0284, 0285, 0367, 0725, 0726, 0727, 0728, 0729, 0730, 0731, 0732, 0733, 0734, 0735, 0736, 0737, 0738, 0739, 0740, 0741, 0742, 0743, 0744, 0745, 0746, 0747, 0748, 0749, 0750, 0751, 0752, 0753, 0754, 0755, 0756, 0757, 0758, 0759, 0760, 0761, 0762, 0763, 0764, 0765, 0766, 0767, 0768, 0769, 0770, 0771, 0772, 0773, 0775, 0776, 0783, 0784, 0785, 0786, 0787, 0788, 0789, 0790, 0791, 0792, 0793, 0795, 0796, 0797, 0798, 0799, 0800, 0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810, 0811, 0812, 1213, 1214, 1215, 1216, 1217, 1218, 1219	SP0003, SP0004, SP0015, SP0019
美洲	凯美瑞混动 (CAMRY HV)	***	2018-2020	胎压系统	√	√	√			
美洲	凯美瑞混动 (CAMRY HV)	***	2018-2020	电子动力方向机	√	√	√	√		
美洲	凯美瑞混动 (CAMRY HV)	***	2018-2020	电动驻车制动	√	√	√	√	0278, 0279, 0280, 0281, 0282, 0283, 0284, 0285, 0286, 0287, 0288, 0289, 0290, 0291, 0292, 0293, 0294, 0295, 0296, 0297, 0298, 0299	
美洲	凯美瑞混动 (CAMRY HV)	***	2018-2020	前识别摄像机	√	√	√	√	0045	

美洲	凯美瑞混动 (CAMRY HV)	***	2018-2020	LKA / LDA	√	√	√	√	0722, 0723	
美洲	凯美瑞混动 (CAMRY HV)	***	2018-2020	全景监视器	√	√	√	√		
美洲	凯美瑞混动 (CAMRY HV)	***	2018-2020	转向角度传感器	√	√	√			
美洲	凯美瑞混动 (CAMRY HV)	***	2018-2020	驻车辅助摄像机	√	√	√	√		
美洲	凯美瑞混动 (CAMRY HV)	***	2018-2020	空调	√	√	√	√	0455, 0456, 0457, 0458, 0459, 0460, 0461, 0462, 0463, 0464, 0465, 0466, 0467, 0468, 0469, 0470, 0471, 0472, 0473, 0474, 0475, 0476, 0477, 0478, 0479, 0480, 0481, 0482, 0483, 0484, 0485, 0486, 0487, 0488, 0489, 0490, 0491, 0492, 0493, 0494, 0495, 0496, 0497, 0498, 0499, 0500, 0501, 0502, 0503, 0504, 0505, 0506, 0507, 0508, 0509, 0510, 0511	
美洲	凯美瑞混动 (CAMRY HV)	***	2018-2020	安全气囊	√	√	√	√		
美洲	凯美瑞混动 (CAMRY HV)	***	2018-2020	预碰撞2	√	√	√	√	0016, 0017, 0018, 0020, 0021, 0022, 0266	

美洲	凯美瑞混动 (CAMRY HV)	***	2018-2020	主车身	√	√	√	√	0005, 0263, 0268, 0269, 0324, 0325, 0327, 0328, 0329, 0330, 0331, 0333, 0386, 0393, 0394, 0395, 0396, 0397, 0398, 0399, 0400, 0682, 0683, 0684, 0685, 0686, 0687, 0688, 0689, 0690, 0691, 0692, 0693, 0694, 0695, 0696, 0697, 0698, 0699, 0700, 0701, 0702, 0703, 0704, 0705, 0706, 0707, 0708, 0709, 0710, 0711, 0712, 0713, 0714, 0715, 0716, 0717, 0718, 0719, 0720, 0721
美洲	凯美瑞混动 (CAMRY HV)	***	2018-2020	副网关	√	√	√	√	
美洲	凯美瑞混动 (CAMRY HV)	***	2018-2020	中央网关	√	√	√	√	
美洲	凯美瑞混动 (CAMRY HV)	***	2018-2020	驾驶员车门模块	√	√	√		0429
美洲	凯美瑞混动 (CAMRY HV)	***	2018-2020	乘客车门模块	√	√	√		0429
美洲	凯美瑞混动 (CAMRY HV)	***	2018-2020	左后车门模块	√	√	√		0429
美洲	凯美瑞混动 (CAMRY HV)	***	2018-2020	右后车门模块	√	√	√		0429
美洲	凯美瑞混动 (CAMRY HV)	***	2018-2020	主开关	√	√	√		

美洲	凯美瑞混动 (CAMRY HV)	***	2018-2020	滑动天窗	√	√	√	0430	
美洲	凯美瑞混动 (CAMRY HV)	***	2018-2020	滑动遮阳帘	√	√	√	0820	
美洲	凯美瑞混动 (CAMRY HV)	***	2018-2020	组合仪表	√	√	√	0300, 0371, 0384, 0519, 0523, 0525, 0526, 0537, 0547, 0549, 0550, 0551, 0555, 0556, 0558, 0559, 0569, 0570, 0574, 0575, 0583, 0585, 0589, 0592, 0600, 0601, 0603, 0609, 0622, 0623, 0627, 0628, 0629, 0630, 0631, 0633, 0634, 0635, 0636, 0651, 0652, 0867, 0868, 0869, 0870, 0871, 0872, 0873, 0874, 0875, 0876, 0877, 0878, 0879, 0880, 0881, 0882, 0883, 0884, 0885, 0886, 0887, 0888, 0889, 0890, 0891, 0892, 0893, 0894, 0895, 0896, 0897, 0898, 0899, 0900, 0901, 0902, 0903, 0904, 0905, 0906, 0907, 0908, 0909, 0910, 0911, 0912, 0913, 0914, 0915, 0916, 0917, 0918, 0919, 0920, 0921, 0922, 0923, 0924, 0925, 0926, 0927, 0928, 0929, 0930, 0931, 0932, 0933, 0934, 0935, 0936, 0937, 0938, 0939, 0940, 0941, 0942, 0943, 0944, 0945, 0946, 0947, 0948, 0949, 0950, 0951, 0952, 0953, 0954, 0	
美洲	凯美瑞混动 (CAMRY HV)	***	2018-2020	抬头显示器	√	√	√	0042, 0043, 1180, 1181, 1182, 1183, 1184, 1185, 1186	

美洲	凯美瑞混动 (CAMRY HV)	***	2018-2020	高级驻车导引/智能间隙声呐系统/直观驻车辅助	√	√	√	√	0023, 0024, 0025, 0026	
美洲	凯美瑞混动 (CAMRY HV)	***	2018-2020	雨量和湿度传感器	√	√	√			
美洲	凯美瑞混动 (CAMRY HV)	***	2018-2020	雨刮	√	√	√		0038, 0039, 1326, 1327	
美洲	凯美瑞混动 (CAMRY HV)	***	2018-2020	自适应前大灯系统	√	√	√	√	0007, 0008, 0009, 0370, 0371, 0372, 0373, 0374, 0375, 0376, 0377, 0378, 0379, 0380, 0381, 0382, 0383, 0384, 0385, 0386, 0387, 0388, 0389	
美洲	凯美瑞混动 (CAMRY HV)	***	2018-2020	自适应前大灯系统 (副)	√	√	√		0001, 0002, 0003, 0004, 0005, 0027	
美洲	凯美瑞混动 (CAMRY HV)	***	2018-2020	智能钥匙	√	√	√	√	0392, 0393, 0395, 0398, 0399, 0400, 0431, 0432, 0433, 0434, 0435, 0436, 0437, 0438, 0439, 0440, 0441, 0442, 0443, 0444, 0445, 0446, 0447, 0448, 0449, 0450, 0451, 0452, 0453, 0454	
美洲	凯美瑞混动 (CAMRY HV)	***	2018-2020	电源控制	√	√	√	√	0267, 0268, 0269, 0270, 0271, 0272, 0273	
美洲	凯美瑞混动 (CAMRY HV)	***	2018-2020	乘员检测	√	√	√	√		
美洲	凯美瑞混动 (CAMRY HV)	***	2018-2020	远程发动机启动	√	√	√	√		

美洲	凯美瑞混动 (CAMRY HV)	***	2018-2020	导航系统	√	√	√	√		
美洲	凯美瑞混动 (CAMRY HV)	***	2018-2020	主盲点监视器	√	√	√	√		
美洲	凯美瑞混动 (CAMRY HV)	***	2018-2020	副盲点监视器	√	√	√	√		
美洲	凯美瑞混动 (CAMRY HV)	***	2018-2020	格栅隔板	√	√	√	√	0030, 0031, 0032, 0033, 0034	
美洲	凯美瑞混动 (CAMRY HV)	***	2018-2020	车辆接近通知系统	√	√	√		0035, 0036, 0037	
美洲	凯美瑞混动 (CAMRY HV)	***	2018-2020	远程信息处理系统	√	√	√	√		
美洲	凯美瑞混动 (CAMRY HV)	***	2018-2020	前大灯自动调平	√	√	√		0001, 0002, 0003, 0004, 0005, 0006, 0007, 0008, 0009, 0010, 0011, 0012, 0013, 0014, 0015	
美洲	凯美瑞混动 (CAMRY HV)	***	2018-2020	前大灯自动调平 (副)	√	√	√		0001, 0002, 0003, 0004, 0005, 0027	
美洲	凯美瑞混动 (CAMRY HV)	***	2018-2020	巡航控制	√	√	√	√		

美洲	凯美瑞混动 (CAMRY HV)	AHV	2007-2011	发动机和自动变速箱系统	√	√	√	√	0064, 0072, 0073, 0074, 0075, 0076, 0077, 0078, 0079, 0080, 0081, 0082, 0089, 0090, 0091, 0092, 0093, 0094, 0095, 0096, 0097, 0098, 0099, 0100, 0101, 0102, 0103, 0104, 0105, 0106, 0107, 0108, 0109, 0110, 0111, 0112, 0113, 0114, 0115, 0116, 0117, 0118, 0119, 0120, 0121, 0122, 0123, 0124, 0125, 0126, 0127, 0128, 0129, 0130, 0131, 0132, 0133, 0134, 0135, 0136, 0137, 0138, 0139, 0140, 0141, 0142, 0143, 0144, 0145, 0146, 0147, 0148, 0149, 0151, 0152, 0153, 0154, 0155, 0156, 0157, 0158, 0159, 0160, 0161, 0162, 0163, 0164, 0165, 0166, 0167, 0168, 0169, 0170, 0171, 0172, 0173, 0174, 0175, 0176, 0177, 0178, 0179, 0180, 0181, 0182, 0183, 0184, 0185, 0186, 0187, 0188, 0189, 0190, 0191, 0192, 0193, 0194, 0195, 0196, 0197, 0198, 0199, 0200, 0201, 0202, 0203, 0204, 0205, 0206, 0	SP0006, SP0017, SP0019, SP0026, SP0032, SP0117
美洲	凯美瑞混动 (CAMRY HV)	AHV	2007-2011	混合动力控制	√	√	√	√	0061, 0062, 0063, 0064, 0065, 0068, 0069, 0070, 0071, 0072, 0073, 0074, 0110	SP0006, SP0015, SP0016, SP0017, SP0018, SP0019
美洲	凯美瑞混动 (CAMRY HV)	AHV	2007-2011	巡航控制	√	√	√	√		

美洲	凯美瑞混动 (CAMRY HV)	AHV	2007-2011	ABS/VSC/TRAC	√	√	√	√	0026, 0278, 0279, 0281, 0282, 0284, 0285, 0367, 0725, 0726, 0727, 0728, 0729, 0730, 0731, 0732, 0733, 0734, 0735, 0736, 0737, 0738, 0739, 0740, 0741, 0742, 0743, 0744, 0745, 0746, 0747, 0748, 0749, 0750, 0751, 0752, 0753, 0754, 0755, 0756, 0757, 0758, 0759, 0760, 0761, 0762, 0763, 0764, 0765, 0766, 0767, 0768, 0769, 0770, 0771, 0772, 0773, 0775, 0776, 0783, 0784, 0785, 0786, 0787, 0788, 0789, 0790, 0791, 0792, 0793, 0795, 0796, 0797, 0798, 0799, 0800, 0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810, 0811, 0812, 1213, 1214, 1215, 1216, 1217, 1218, 1219	SP0003, SP0004, SP0005, SP0006, SP0073, SP0119
美洲	凯美瑞混动 (CAMRY HV)	AHV	2007-2011	胎压系统	√	√	√			SP0003, SP0051
美洲	凯美瑞混动 (CAMRY HV)	AHV	2007-2011	电子动力方向机	√	√	√	√		SP0003, SP0054, SP0055
美洲	凯美瑞混动 (CAMRY HV)	AHV	2007-2011	空调	√	√	√	√	0455, 0456, 0457, 0458, 0459, 0460, 0461, 0462, 0463, 0464, 0465, 0466, 0467, 0468, 0469, 0470, 0471, 0472, 0473, 0474, 0475, 0476, 0477, 0478, 0479, 0480, 0481, 0482, 0483, 0484, 0485, 0486, 0487, 0488, 0489, 0490, 0491, 0492, 0493, 0494, 0495, 0496, 0497, 0498, 0499, 0500, 0501, 0502, 0503, 0504, 0505, 0506, 0507, 0508, 0509, 0510, 0511	SP0066, SP0104
美洲	凯美瑞混动 (CAMRY HV)	AHV	2007-2011	安全气囊	√	√	√	√		SP0003

美洲	凯美瑞混动 (CAMRY HV)	AHV	2007-2011	主车身	√	√	√	√	0005, 0263, 0268, 0269, 0324, 0325, 0327, 0328, 0329, 0330, 0331, 0333, 0386, 0393, 0394, 0395, 0396, 0397, 0398, 0399, 0400, 0682, 0683, 0684, 0685, 0686, 0687, 0688, 0689, 0690, 0691, 0692, 0693, 0694, 0695, 0696, 0697, 0698, 0699, 0700, 0701, 0702, 0703, 0704, 0705, 0706, 0707, 0708, 0709, 0710, 0711, 0712, 0713, 0714, 0715, 0716, 0717, 0718, 0719, 0720, 0721	SP0018, SP0056, SP0070, SP0071
美洲	凯美瑞混动 (CAMRY HV)	AHV	2007-2011	副网关	√	√	√	√		SP0018
美洲	凯美瑞混动 (CAMRY HV)	AHV	2007-2011	滑动天窗	√	√	√		0430	

美洲	凯美瑞混动 (CAMRY HV)	AHV	2007-2011	组合仪表	√	√	√	√	0300, 0515, 0516, 0517, 0518, 0519, 0520, 0521, 0522, 0523, 0524, 0525, 0526, 0527, 0528, 0529, 0530, 0531, 0532, 0533, 0534, 0535, 0536, 0537, 0538, 0539, 0540, 0541, 0542, 0543, 0544, 0545, 0546, 0547, 0548, 0549, 0550, 0551, 0552, 0553, 0554, 0555, 0556, 0557, 0558, 0559, 0560, 0561, 0562, 0563, 0564, 0565, 0566, 0567, 0568, 0569, 0570, 0571, 0572, 0573, 0574, 0575, 0576, 0577, 0578, 0579, 0580, 0581, 0582, 0583, 0584, 0585, 0586, 0587, 0588, 0589, 0590, 0591, 0592, 0593, 0594, 0595, 0596, 0597, 0598, 0599, 0600, 0601, 0602, 0603, 0604, 0605, 0606, 0607, 0608, 0609, 0610, 0611, 0612, 0613, 0614, 0615, 0616, 0617, 0618, 0619, 0620, 0621, 0622, 0623, 0624, 0625, 0626, 0627, 0628, 0629, 0630, 0631, 0632, 0633, 0634, 0635, 0636, 0637, 0638, 0639, 0640, 0641, 0642, 0	
美洲	凯美瑞混动 (CAMRY HV)	AHV	2007-2011	智能钥匙	√	√	√	√	0392, 0393, 0395, 0398, 0399, 0400, 0431, 0432, 0433, 0434, 0435, 0436, 0437, 0438, 0439, 0440, 0441, 0442, 0443, 0444, 0445, 0446, 0447, 0448, 0449, 0450, 0451, 0452, 0453, 0454	SP0057, SP0058, SP0059, SP0060, SP0061, SP0118
美洲	凯美瑞混动 (CAMRY HV)	AHV	2007-2011	乘员检测	√	√	√			SP0092, SP0093, SP0094
美洲	凯美瑞混动 (CAMRY HV)	AHV	2007-2011	驾驶员车门模块	√	√	√		0429	
美洲	凯美瑞混动 (CAMRY HV)	AHV	2007-2011	乘客车门模块	√	√	√		0429	

美洲	凯美瑞混动 (CAMRY HV)	AHV	2007-2011	左后车门模块	√	√	√		0429	
美洲	凯美瑞混动 (CAMRY HV)	AHV	2007-2011	右后车门模块	√	√	√		0429	
美洲	凯美瑞混动 (CAMRY HV)	AHV	2007-2011	主开关	√	√	√			
美洲	凯美瑞混动 (CAMRY HV)	AHV	2007-2011	导航系统	√	√	√	√		
美洲	凯美瑞混动 (CAMRY HV)	AHV	2007-2011	防盗系统	√	√	√		0390, 0391, 0392, 0393, 0394, 0395, 0396, 0397, 0398, 0399, 0400	

美洲	凯美瑞混动 (CAMRY HV)	AVV	2012-2017	发动机和自动变速箱系统	√	√	√	√	0064, 0072, 0073, 0074, 0075, 0076, 0077, 0078, 0079, 0080, 0081, 0082, 0089, 0090, 0091, 0092, 0093, 0094, 0095, 0096, 0097, 0098, 0099, 0100, 0101, 0102, 0103, 0104, 0105, 0106, 0107, 0108, 0109, 0110, 0111, 0112, 0113, 0114, 0115, 0116, 0117, 0118, 0119, 0120, 0121, 0122, 0123, 0124, 0125, 0126, 0127, 0128, 0129, 0130, 0131, 0132, 0133, 0134, 0135, 0136, 0137, 0138, 0139, 0140, 0141, 0142, 0143, 0144, 0145, 0146, 0147, 0148, 0149, 0151, 0152, 0153, 0154, 0155, 0156, 0157, 0158, 0159, 0160, 0161, 0162, 0163, 0164, 0165, 0166, 0167, 0168, 0169, 0170, 0171, 0172, 0173, 0174, 0175, 0176, 0177, 0178, 0179, 0180, 0181, 0182, 0183, 0184, 0185, 0186, 0187, 0188, 0189, 0190, 0191, 0192, 0193, 0194, 0195, 0196, 0197, 0198, 0199, 0200, 0201, 0202, 0203, 0204, 0205, 0206, 0	SP0006, SP0017, SP0019, SP0021, SP0024, SP0026, SP0028, SP0029, SP0030, SP0031, SP0032, SP0117
美洲	凯美瑞混动 (CAMRY HV)	AVV	2012-2017	混合动力控制	√	√	√	√	0061, 0062, 0063, 0064, 0065, 0066, 0067, 0068, 0069, 0070, 0071, 0072, 0073, 0074	SP0006, SP0009, SP0010, SP0011, SP0012, SP0013, SP0014, SP0015, SP0016, SP0017, SP0018, SP0019
美洲	凯美瑞混动 (CAMRY HV)	AVV	2012-2017	巡航控制	√	√	√	√		

美洲	凯美瑞混动 (CAMRY HV)	AVV	2012-2017	ABS/VSC/TRAC	√	√	√	√	0026, 0278, 0279, 0281, 0282, 0284, 0285, 0367, 0725, 0726, 0727, 0728, 0729, 0730, 0731, 0732, 0733, 0734, 0735, 0736, 0737, 0738, 0739, 0740, 0741, 0742, 0743, 0744, 0745, 0746, 0747, 0748, 0749, 0750, 0751, 0752, 0753, 0754, 0755, 0756, 0757, 0758, 0759, 0760, 0761, 0762, 0763, 0764, 0765, 0766, 0767, 0768, 0769, 0770, 0771, 0772, 0773, 0775, 0776, 0783, 0784, 0785, 0786, 0787, 0788, 0789, 0790, 0791, 0792, 0793, 0795, 0796, 0797, 0798, 0799, 0800, 0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810, 0811, 0812, 1213, 1214, 1215, 1216, 1217, 1218, 1219	SP0003, SP0004, SP0005, SP0006, SP0072, SP0073, SP0119
美洲	凯美瑞混动 (CAMRY HV)	AVV	2012-2017	胎压系统	√	√	√			SP0003, SP0051
美洲	凯美瑞混动 (CAMRY HV)	AVV	2012-2017	电子动力方向机	√	√	√	√		SP0003, SP0054, SP0055
美洲	凯美瑞混动 (CAMRY HV)	AVV	2012-2017	空调	√	√	√	√	0455, 0456, 0457, 0458, 0459, 0460, 0461, 0462, 0463, 0464, 0465, 0466, 0467, 0468, 0469, 0470, 0471, 0472, 0473, 0474, 0475, 0476, 0477, 0478, 0479, 0480, 0481, 0482, 0483, 0484, 0485, 0486, 0487, 0488, 0489, 0490, 0491, 0492, 0493, 0494, 0495, 0496, 0497, 0498, 0499, 0500, 0501, 0502, 0503, 0504, 0505, 0506, 0507, 0508, 0509, 0510, 0511	SP0066, SP0104
美洲	凯美瑞混动 (CAMRY HV)	AVV	2012-2017	安全气囊	√	√	√	√		SP0003

美洲	凯美瑞混动 (CAMRY HV)	AVV	2012-2017	主车身	√	√	√	√	0005, 0263, 0268, 0269, 0324, 0325, 0327, 0328, 0329, 0330, 0331, 0333, 0386, 0393, 0394, 0395, 0396, 0397, 0398, 0399, 0400, 0682, 0683, 0684, 0685, 0686, 0687, 0688, 0689, 0690, 0691, 0692, 0693, 0694, 0695, 0696, 0697, 0698, 0699, 0700, 0701, 0702, 0703, 0704, 0705, 0706, 0707, 0708, 0709, 0710, 0711, 0712, 0713, 0714, 0715, 0716, 0717, 0718, 0719, 0720, 0721	SP0018, SP0056, SP0070, SP0071
美洲	凯美瑞混动 (CAMRY HV)	AVV	2012-2017	PM1 网关	√	√	√	√		SP0018
美洲	凯美瑞混动 (CAMRY HV)	AVV	2012-2017	驾驶员车门模块	√	√	√		0429	SP0006
美洲	凯美瑞混动 (CAMRY HV)	AVV	2012-2017	滑动天窗	√	√	√		0430	

美洲	凯美瑞混动 (CAMRY HV)	AVV	2012-2017	组合仪表	√	√	√	√	0300, 0515, 0516, 0517, 0518, 0519, 0520, 0521, 0522, 0523, 0524, 0525, 0526, 0527, 0528, 0529, 0530, 0531, 0532, 0533, 0534, 0535, 0536, 0537, 0538, 0539, 0540, 0541, 0542, 0543, 0544, 0545, 0546, 0547, 0548, 0549, 0550, 0551, 0552, 0553, 0554, 0555, 0556, 0557, 0558, 0559, 0560, 0561, 0562, 0563, 0564, 0565, 0566, 0567, 0568, 0569, 0570, 0571, 0572, 0573, 0574, 0575, 0576, 0577, 0578, 0579, 0580, 0581, 0582, 0583, 0584, 0585, 0586, 0587, 0588, 0589, 0590, 0591, 0592, 0593, 0594, 0595, 0596, 0597, 0598, 0599, 0600, 0601, 0602, 0603, 0604, 0605, 0606, 0607, 0608, 0609, 0610, 0611, 0612, 0613, 0614, 0615, 0616, 0617, 0618, 0619, 0620, 0621, 0622, 0623, 0624, 0625, 0626, 0627, 0628, 0629, 0630, 0631, 0632, 0633, 0634, 0635, 0636, 0637, 0638, 0639, 0640, 0641, 0642, 0	
美洲	凯美瑞混动 (CAMRY HV)	AVV	2012-2017	直观停车辅助系统	√	√	√	√	0023, 0024, 0025, 0026	
美洲	凯美瑞混动 (CAMRY HV)	AVV	2012-2017	前大灯自动调平	√	√	√	√	0007, 0008, 0009, 0370, 0371, 0372, 0373, 0374, 0375, 0376, 0377, 0378, 0379, 0380, 0381, 0382, 0383, 0384, 0385, 0386, 0387, 0388, 0389	SP0086
美洲	凯美瑞混动 (CAMRY HV)	AVV	2012-2017	智能钥匙	√	√	√	√	0392, 0393, 0395, 0398, 0399, 0400, 0431, 0432, 0433, 0434, 0435, 0436, 0437, 0438, 0439, 0440, 0441, 0442, 0443, 0444, 0445, 0446, 0447, 0448, 0449, 0450, 0451, 0452, 0453, 0454	SP0056, SP0058, SP0059, SP0060, SP0061, SP0118
美洲	凯美瑞混动 (CAMRY HV)	AVV	2012-2017	电源控制	√	√	√	√	0267, 0268, 0269, 0270, 0271, 0272, 0273	SP0041

美洲	凯美瑞混动 (CAMRY HV)	AVV	2012-2017	乘员检测	√	√	√			SP0092, SP0093, SP0094
美洲	凯美瑞混动 (CAMRY HV)	AVV	2012-2017	远程发动机启动	√	√	√	√		SP0088
美洲	凯美瑞混动 (CAMRY HV)	AVV	2012-2017	导航系统	√	√	√	√		
美洲	凯美瑞混动 (CAMRY HV)	AVV	2012-2017	主盲点监视器	√	√	√	√		SP0080, SP0081
美洲	凯美瑞混动 (CAMRY HV)	AVV	2012-2017	副盲点监视器	√	√	√	√		SP0080, SP0081
美洲	凯美瑞混动 (CAMRY HV)	AVV	2012-2017	远程信息处理系统	√	√	√	√		
美洲	凯美瑞混动 (CAMRY HV)	AVV	2012-2017	车辆接近通知系统	√	√	√		0035, 0036, 0037	
美洲	凯美瑞混动 (CAMRY HV)	AVV	2012-2017	高级驻车引导/驻车辅助监视器	√	√	√	√		
美洲	凯美瑞混动 (CAMRY HV)	AVV	2012-2017	车道偏离警告	√	√	√	√	0722, 0723	SP0076, SP0077

美洲	凯美瑞混动 (CAMRY HV)	AVV	2012-2017	防盗系统	√	√	√		0390, 0391, 0392, 0393, 0394, 0395, 0396, 0397, 0398, 0399, 0400	
美洲	凯美瑞混动 (CAMRY HV)	AVV	2012-2017	乘客车门模块	√	√	√		0429	SP0006
美洲	凯美瑞混动 (CAMRY HV)	AVV	2012-2017	主开关	√	√	√			
美洲	凯美瑞混动 (CAMRY HV)	AVV	2012-2017	智能钥匙	√	√	√	√	0392, 0393, 0395, 0398, 0399, 0400, 0431, 0432, 0433, 0434, 0435, 0436, 0437, 0438, 0439, 0440, 0441, 0442, 0443, 0444, 0445, 0446, 0447, 0448, 0449, 0450, 0451, 0452, 0453, 0454	SP0056, SP0060, SP0121
美洲	凯美瑞混动 (CAMRY HV)	AVV	2012-2017	雷达巡航	√	√	√	√		SP0074, SP0075
美洲	凯美瑞混动 (CAMRY HV)	AVV	2012-2017	预碰撞2	√	√	√	√	0016, 0017, 0018, 0020, 0021, 0022, 0266	SP0018, SP0038, SP0039, SP0040
美洲	HARRIER HV	***	2021	发动机	√	√	√	√	0064, 0073, 0074, 0103, 0104, 0107, 0130, 0142, 0148, 0151, 0161, 0173, 0175, 0178, 0180, 0181, 0183, 0184, 0185, 0186, 0187, 0188, 0197, 0199, 0204, 0229, 0230, 0242, 0243, 0247, 0251, 0255, 0828, 0829, 0830, 0831, 0832, 0833, 0834, 0835, 0836, 0837, 0838, 0839, 0840, 0841, 0842, 0843, 0844, 0845, 0846, 0847, 0848, 0849, 0850, 0851, 0852, 0853, 0854, 0855, 0856, 0857, 0858, 0859, 0860, 0861, 0862, 0863, 0864	
美洲	HARRIER HV	***	2021	混合动力控制	√	√	√		0063, 0064, 0072, 0074, 0173, 0187, 0188, 0841, 0842, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119	

美洲	HARR IER HV	***	2021	电动机 发电机	√	√	√			
美洲	HARR IER HV	***	2021	后电 动机 发电 机	√	√	√	√		
美洲	HARR IER HV	***	2021	雷达 巡航1	√	√	√	√		
美洲	HARR IER HV	***	2021	雷达 巡航2	√	√	√		1178, 1179	
美洲	HARR IER HV	***	2021	ABS / EPB	√	√	√		0367, 0729, 0738, 0786 , 0812, 1120, 1121, 112 2, 1123, 1124, 1125	
美洲	HARR IER HV	***	2021	制动 助力 器	√	√	√		0738, 0812, 1122, 1123 , 1125	
美洲	HARR IER HV	***	2021	胎压 系统	√	√	√			
美洲	HARR IER HV	***	2021	电控 液压 动力 转向	√	√	√			
美洲	HARR IER HV	***	2021	前识 别摄 像机	√	√	√			
美洲	HARR IER HV	***	2021	车道 控制	√	√	√		0723, 0819	
美洲	HARR IER HV	***	2021	全景 监视 器	√	√	√	√		
美洲	HARR IER HV	***	2021	转向 角度 传感 器	√	√	√			
美洲	HARR IER HV	***	2021	驻车 辅助 摄像 机	√	√	√	√		
美洲	HARR IER HV	***	2021	空调	√	√	√		0460, 0469, 0472, 1126 , 1127, 1128, 1129, 113 0, 1131, 1132, 1133, 11	
美洲	HARR IER HV	***	2021	安全 气囊	√	√	√			
美洲	HARR IER HV	***	2021	预碰 撞系 统	√	√	√		1198, 1199, 1200	

美洲	HARRIER HV	***	2021	主车身	√	√	√		0005, 0013, 0333, 0396, 0398, 0399, 0684, 0692, 0699, 0708, 0709, 0712, 0717, 0720, 1135, 1136, 1137, 1138, 1139, 1140, 1141, 1142, 1143, 1144, 1145, 1146, 1147, 1148, 1149, 1150, 1151, 1152, 1153, 1154, 1155, 1156, 1157, 1158, 1159, 1160, 1161	
美洲	HARRIER HV	***	2021	中央网关	√	√	√			
美洲	HARRIER HV	***	2021	后门	√	√	√	√	0422, 0423, 0424, 0425, 0426, 0427, 0428	
美洲	HARRIER HV	***	2021	驾驶员车门模块	√	√	√		0429	
美洲	HARRIER HV	***	2021	乘客车门模块	√	√	√		0429	
美洲	HARRIER HV	***	2021	左后车门模块	√	√	√		0429	
美洲	HARRIER HV	***	2021	右后车门模块	√	√	√		0429	
美洲	HARRIER HV	***	2021	驾驶员座椅	√	√	√	√	0026, 0411, 0412, 0413, 0414, 0415, 0416, 0417, 0418, 0419, 0420, 04	
美洲	HARRIER HV	***	2021	主开关	√	√	√			
美洲	HARRIER HV	***	2021	驾驶员座椅开关				√		
美洲	HARRIER HV	***	2021	滑动天窗	√	√	√		0430	
美洲	HARRIER HV	***	2021	倾斜与伸缩式方向盘	√	√	√		1187, 1188	

美洲	HARRIER HV	***	2021	组合仪表	√	√	√	0300, 0371, 0384, 0519, 0523, 0525, 0526, 0537, 0547, 0549, 0550, 0551, 0555, 0556, 0558, 0559, 0569, 0570, 0574, 0575, 0583, 0585, 0589, 0592, 0600, 0601, 0603, 0609, 0622, 0623, 0627, 0628, 0629, 0630, 0631, 0633, 0634, 0635, 0636, 0651, 0652, 0867, 0868, 0869, 0870, 0871, 0872, 0873, 0874, 0875, 0876, 0877, 0878, 0879, 0880, 0881, 0882, 0883, 0884, 0885, 0886, 0887, 0888, 0889, 0890, 0891, 0892, 0893, 0894, 0895, 0896, 0897, 0898, 0899, 0900, 0901, 0902, 0903, 0904, 0905, 0906, 0907, 0908, 0909, 0910, 0911, 0912, 0913, 0914, 0915, 0916, 0917, 0918, 0919, 0920, 0921, 0922, 0923, 0924, 0925, 0926, 0927, 0928, 0929, 0930, 0931, 0932, 0933, 0934, 0935, 0936, 0937, 0938, 0939, 0940, 0941, 0942, 0943, 0944, 0945, 0946, 0947, 0948, 0949, 0950, 0951, 0952, 0953, 0954, 0	
美洲	HARRIER HV	***	2021	抬头显示器	√	√	√	0042, 0043, 1180, 1181, 1182, 1183, 1184, 1185, 1186	
美洲	HARRIER HV	***	2021	路标辅助	√	√	√		
美洲	HARRIER HV	***	2021	数字后视镜	√	√			
美洲	HARRIER HV	***	2021	间隙警告	√	√	√	0023, 0024	
美洲	HARRIER HV	***	2021	雨量 and 湿度传感器	√	√	√		
美洲	HARRIER HV	***	2021	前部识别摄像头(前照灯控制)	√	√	√		
美洲	HARRIER HV	***	2021	进入&启动	√	√	√	0440, 1162, 1163, 1164, 1165, 1166, 1167, 1168, 1169	

美洲	HARRIER HV	***	2021	电源控制	√	√	√			
美洲	HARRIER HV	***	2021	导航系统	√	√	√	√		
美洲	HARRIER HV	***	2021	前雷达传感器	√	√	√			
美洲	HARRIER HV	***	2021	主盲点监视器	√	√	√		1170	
美洲	HARRIER HV	***	2021	副盲点监视器	√	√	√		1171	
美洲	HARRIER HV	***	2021	车辆接近通知系统	√	√	√		0036, 1172, 1173, 1174, 1175, 1176, 1177, 1201	
美洲	HARRIER HV	***	2021	配电箱	√	√	√			
美洲	HARRIER HV	***	2021	远程信息处理系统	√	√	√		1195, 1196	
美洲	汉兰达混动 (Highlander HV)	***	2020	发动机	√	√	√	√	0064, 0073, 0074, 0103, 0104, 0107, 0130, 0142, 0148, 0151, 0161, 0173, 0175, 0178, 0180, 0181, 0183, 0184, 0185, 0186, 0187, 0188, 0197, 0199, 0204, 0229, 0230, 0242, 0243, 0247, 0251, 0255, 0828, 0829, 0830, 0831, 0832, 0833, 0834, 0835, 0836, 0837, 0838, 0839, 0840, 0841, 0842, 0843, 0844, 0845, 0846, 0847, 0848, 0849, 0850, 0851, 0852, 0853, 0854, 0855, 0856, 0857, 0858, 0859, 0860, 0861, 0862, 0863, 0864	
美洲	汉兰达混动 (Highlander HV)	***	2020	混合动力控制	√	√	√		0063, 0064, 0072, 0074, 0173, 0187, 0188, 0841, 0842, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119	
美洲	汉兰达混动 (Highlander HV)	***	2020	电动机发电机	√	√	√			

美洲	汉兰达混动 (Highlander HV)	***	2020	后电动机发电机	√	√	√	√		
美洲	汉兰达混动 (Highlander HV)	***	2020	雷达巡航1	√	√	√	√		
美洲	汉兰达混动 (Highlander HV)	***	2020	雷达巡航2	√	√	√		1178, 1179	
美洲	汉兰达混动 (Highlander HV)	***	2020	ABS / EPB	√	√	√		0367, 0729, 0738, 0786, 0812, 1120, 1121, 1122, 1123, 1124, 1125	
美洲	汉兰达混动 (Highlander HV)	***	2020	制动助力器	√	√	√		0738, 0812, 1122, 1123, 1125	
美洲	汉兰达混动 (Highlander HV)	***	2020	胎压系统	√	√	√			
美洲	汉兰达混动 (Highlander HV)	***	2020	电子动力方向机	√	√	√	√		
美洲	汉兰达混动 (Highlander HV)	***	2020	前识别摄像机	√	√	√			

美洲	汉兰达混动 (Highlander HV)	***	2020	车道控制	√	√	√		0723, 0819	
美洲	汉兰达混动 (Highlander HV)	***	2020	全景监视器	√	√	√	√		
美洲	汉兰达混动 (Highlander HV)	***	2020	转向角度传感器	√	√	√			
美洲	汉兰达混动 (Highlander HV)	***	2020	驻车辅助摄像机	√	√	√	√		
美洲	汉兰达混动 (Highlander HV)	***	2020	空调	√	√	√	√	0455, 0456, 0457, 0458, 0459, 0460, 0461, 0462, 0463, 0464, 0465, 0466, 0467, 0468, 0469, 0470, 0471, 0472, 0473, 0474, 0475, 0476, 0477, 0478, 0479, 0480, 0481, 0482, 0483, 0484, 0485, 0486, 0487, 0488, 0489, 0490, 0491, 0492, 0493, 0494, 0495, 0496, 0497, 0498, 0499, 0500, 0501, 0502, 0503, 0504, 0505, 0506, 0507, 0508, 0509, 0510, 0511	
美洲	汉兰达混动 (Highlander HV)	***	2020	安全气囊	√	√	√	√		
美洲	汉兰达混动 (Highlander HV)	***	2020	预碰撞系统	√	√	√		1198, 1199, 1200	

美洲	汉兰达混动 (Highlander HV)	***	2020	主车身	√	√	√	√	0005, 0263, 0268, 0269, 0324, 0325, 0327, 0328, 0329, 0330, 0331, 0333, 0386, 0393, 0394, 0395, 0396, 0397, 0398, 0399, 0400, 0682, 0683, 0684, 0685, 0686, 0687, 0688, 0689, 0690, 0691, 0692, 0693, 0694, 0695, 0696, 0697, 0698, 0699, 0700, 0701, 0702, 0703, 0704, 0705, 0706, 0707, 0708, 0709, 0710, 0711, 0712, 0713, 0714, 0715, 0716, 0717, 0718, 0719, 0720, 0721
美洲	汉兰达混动 (Highlander HV)	***	2020	中央网关	√	√	√	√	
美洲	汉兰达混动 (Highlander HV)	***	2020	后门	√	√	√	√	0422, 0423, 0424, 0425, 0426, 0427, 0428
美洲	汉兰达混动 (Highlander HV)	***	2020	驾驶员车门模块	√	√	√		0429
美洲	汉兰达混动 (Highlander HV)	***	2020	乘客车门模块	√	√	√		0429
美洲	汉兰达混动 (Highlander HV)	***	2020	左后车门模块	√	√	√		0429
美洲	汉兰达混动 (Highlander HV)	***	2020	右后车门模块	√	√	√		0429

美洲	汉兰达混动 (Highlander HV)	***	2020	驾驶员座椅	√	√	√	√	0026, 0411, 0412, 0413, 0414, 0415, 0416, 0417, 0418, 0419, 0420, 0421	
美洲	汉兰达混动 (Highlander HV)	***	2020	主开关	√	√	√			
美洲	汉兰达混动 (Highlander HV)	***	2020	驾驶员座椅开关			√			
美洲	汉兰达混动 (Highlander HV)	***	2020	滑动天窗	√	√	√		0430	
美洲	汉兰达混动 (Highlander HV)	***	2020	滑动遮阳帘	√	√	√		0820	

美洲	汉兰达混动 (Highlander HV)	***	2020	组合仪表	√	√	√	0300, 0371, 0384, 0519, 0523, 0525, 0526, 0537, 0547, 0549, 0550, 0551, 0555, 0556, 0558, 0559, 0569, 0570, 0574, 0575, 0583, 0585, 0589, 0592, 0600, 0601, 0603, 0609, 0622, 0623, 0627, 0628, 0629, 0630, 0631, 0633, 0634, 0635, 0636, 0651, 0652, 0867, 0868, 0869, 0870, 0871, 0872, 0873, 0874, 0875, 0876, 0877, 0878, 0879, 0880, 0881, 0882, 0883, 0884, 0885, 0886, 0887, 0888, 0889, 0890, 0891, 0892, 0893, 0894, 0895, 0896, 0897, 0898, 0899, 0900, 0901, 0902, 0903, 0904, 0905, 0906, 0907, 0908, 0909, 0910, 0911, 0912, 0913, 0914, 0915, 0916, 0917, 0918, 0919, 0920, 0921, 0922, 0923, 0924, 0925, 0926, 0927, 0928, 0929, 0930, 0931, 0932, 0933, 0934, 0935, 0936, 0937, 0938, 0939, 0940, 0941, 0942, 0943, 0944, 0945, 0946, 0947, 0948, 0949, 0950, 0951, 0952, 0953, 0954, 0	
美洲	汉兰达混动 (Highlander HV)	***	2020	抬头显示器	√	√	√	0042, 0043, 1180, 1181, 1182, 1183, 1184, 1185, 1186	
美洲	汉兰达混动 (Highlander HV)	***	2020	路标辅助	√	√	√		
美洲	汉兰达混动 (Highlander HV)	***	2020	左后视镜	√	√	√	√	0256, 0257, 0258, 0259, 0260, 0261, 0262, 0263, 0264, 0265

美洲	汉兰达混动 (Highlander HV)	***	2020	右后视镜	√	√	√	√	0256, 0257, 0258, 0259, 0260, 0261, 0262, 0263, 0264, 0265
美洲	汉兰达混动 (Highlander HV)	***	2020	间隙警告	√	√	√		0023, 0024
美洲	汉兰达混动 (Highlander HV)	***	2020	雨量和湿度传感器	√	√	√		
美洲	汉兰达混动 (Highlander HV)	***	2020	自适应前大灯系统	√	√	√	√	0007, 0008, 0009, 0370, 0371, 0372, 0373, 0374, 0375, 0376, 0377, 0378, 0379, 0380, 0381, 0382, 0383, 0384, 0385, 0386, 0387, 0388, 0389
美洲	汉兰达混动 (Highlander HV)	***	2020	自适应前大灯系统 (副)	√	√	√		0001, 0002, 0003, 0004, 0005, 0027
美洲	汉兰达混动 (Highlander HV)	***	2020	前大灯自动调平	√	√	√		0001, 0002, 0003, 0004, 0005, 0006, 0007, 0008, 0009, 0010, 0011, 0012, 0013, 0014, 0015
美洲	汉兰达混动 (Highlander HV)	***	2020	前大灯自动调平 (副)	√	√	√		0001, 0002, 0003, 0004, 0005, 0027
美洲	汉兰达混动 (Highlander HV)	***	2020	前部识别摄像头 (前照灯控制)	√	√	√		

美洲	汉兰达混动 (Highlander HV)	***	2020	智能钥匙	√	√	√	√	0392, 0393, 0395, 0398, 0399, 0400, 0431, 0432, 0433, 0434, 0435, 0436, 0437, 0438, 0439, 0440, 0441, 0442, 0443, 0444, 0445, 0446, 0447, 0448, 0449, 0450, 0451, 0452, 0453, 0454
美洲	汉兰达混动 (Highlander HV)	***	2020	电源控制	√	√	√	√	0267, 0268, 0269, 0270, 0271, 0272, 0273
美洲	汉兰达混动 (Highlander HV)	***	2020	乘员检测	√	√	√		
美洲	汉兰达混动 (Highlander HV)	***	2020	导航系统	√	√	√	√	
美洲	汉兰达混动 (Highlander HV)	***	2020	前雷达传感器	√	√	√		
美洲	汉兰达混动 (Highlander HV)	***	2020	主盲点监视器	√	√	√	√	
美洲	汉兰达混动 (Highlander HV)	***	2020	副盲点监视器	√	√	√	√	
美洲	汉兰达混动 (Highlander HV)	***	2020	格栅隔板	√	√	√	√	0030, 0031, 0032, 0033, 0034

美洲	汉兰达混动 (Highlander HV)	***	2020	车辆接近通知系统	√	√	√	√	0035, 0036, 0037	
美洲	汉兰达混动 (Highlander HV)	***	2020	远程信息系统	√	√	√		1195, 1196	
美洲	汉兰达混动 (Highlander HV)	GVU	2011-2019	发动机和自动变速箱系统	√	√	√	√	0064, 0072, 0073, 0074, 0075, 0076, 0077, 0078, 0079, 0080, 0081, 0082, 0089, 0090, 0091, 0092, 0093, 0094, 0095, 0096, 0097, 0098, 0099, 0100, 0101, 0102, 0103, 0104, 0105, 0106, 0107, 0108, 0109, 0110, 0111, 0112, 0113, 0114, 0115, 0116, 0117, 0118, 0119, 0120, 0121, 0122, 0123, 0124, 0125, 0126, 0127, 0128, 0129, 0130, 0131, 0132, 0133, 0134, 0135, 0136, 0137, 0138, 0139, 0140, 0141, 0142, 0143, 0144, 0145, 0146, 0147, 0148, 0149, 0151, 0152, 0153, 0154, 0155, 0156, 0157, 0158, 0159, 0160, 0161, 0162, 0163, 0164, 0165, 0166, 0167, 0168, 0169, 0170, 0171, 0172, 0173, 0174, 0175, 0176, 0177, 0178, 0179, 0180, 0181, 0182, 0183, 0184, 0185, 0186, 0187, 0188, 0189, 0190, 0191, 0192, 0193, 0194, 0195, 0196, 0197, 0198, 0199, 0200, 0201, 0202, 0203, 0204, 0205, 0206, 0	SP0006, SP0017, SP0019, SP0021, SP0024, SP0026, SP0028, SP0029, SP0030, SP0031, SP0032, SP0117
美洲	汉兰达混动 (Highlander HV)	GVU	2011-2019	混合动力控制	√	√	√	√	0061, 0062, 0063, 0064, 0065, 0066, 0067, 0068, 0069, 0070, 0071, 0072, 0073, 0074	SP0006, SP0009, SP0010, SP0011, SP0012, SP0013, SP0014, SP0015, SP0016, SP0017, SP0018, SP0019

美洲	汉兰达混动 (Highlander HV)	GVU	2011-2019	巡航控制	√	√	√	√		
美洲	汉兰达混动 (Highlander HV)	GVU	2011-2019	ABS/VSC/TRAC	√	√	√	√	0026, 0278, 0279, 0281, 0282, 0284, 0285, 0367, 0725, 0726, 0727, 0728, 0729, 0730, 0731, 0732, 0733, 0734, 0735, 0736, 0737, 0738, 0739, 0740, 0741, 0742, 0743, 0744, 0745, 0746, 0747, 0748, 0749, 0750, 0751, 0752, 0753, 0754, 0755, 0756, 0757, 0758, 0759, 0760, 0761, 0762, 0763, 0764, 0765, 0766, 0767, 0768, 0769, 0770, 0771, 0772, 0773, 0775, 0776, 0783, 0784, 0785, 0786, 0787, 0788, 0789, 0790, 0791, 0792, 0793, 0795, 0796, 0797, 0798, 0799, 0800, 0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810, 0811, 0812, 1213, 1214, 1215, 1216, 1217, 1218, 1219	SP0003, SP0004, SP0005, SP0006, SP0073, SP0119
美洲	汉兰达混动 (Highlander HV)	GVU	2011-2019	胎压系统	√	√	√			SP0003, SP0051
美洲	汉兰达混动 (Highlander HV)	GVU	2011-2019	电子动力方向机	√	√	√	√		SP0003, SP0054, SP0055

美洲	汉兰达混动 (Highlander HV)	GVU	2011-2019	空调	√	√	√	√	0455, 0456, 0457, 0458, 0459, 0460, 0461, 0462, 0463, 0464, 0465, 0466, 0467, 0468, 0469, 0470, 0471, 0472, 0473, 0474, 0475, 0476, 0477, 0478, 0479, 0480, 0481, 0482, 0483, 0484, 0485, 0486, 0487, 0488, 0489, 0490, 0491, 0492, 0493, 0494, 0495, 0496, 0497, 0498, 0499, 0500, 0501, 0502, 0503, 0504, 0505, 0506, 0507, 0508, 0509, 0510, 0511	SP0066, SP0104
美洲	汉兰达混动 (Highlander HV)	GVU	2011-2019	安全气囊	√	√	√	√		SP0003
美洲	汉兰达混动 (Highlander HV)	GVU	2011-2019	主车身	√	√	√	√	0005, 0263, 0268, 0269, 0324, 0325, 0327, 0328, 0329, 0330, 0331, 0333, 0386, 0393, 0394, 0395, 0396, 0397, 0398, 0399, 0400, 0682, 0683, 0684, 0685, 0686, 0687, 0688, 0689, 0690, 0691, 0692, 0693, 0694, 0695, 0696, 0697, 0698, 0699, 0700, 0701, 0702, 0703, 0704, 0705, 0706, 0707, 0708, 0709, 0710, 0711, 0712, 0713, 0714, 0715, 0716, 0717, 0718, 0719, 0720, 0721	SP0018, SP0056, SP0070, SP0071
美洲	汉兰达混动 (Highlander HV)	GVU	2011-2019	副网关	√	√	√	√		SP0018
美洲	汉兰达混动 (Highlander HV)	GVU	2011-2019	后门	√	√	√	√	0422, 0423, 0424, 0425, 0426, 0427, 0428	
美洲	汉兰达混动 (Highlander HV)	GVU	2011-2019	驾驶员车门模块	√	√	√		0429	SP0006

美洲	汉兰达混动 (Highlander HV)	GVU	2011-2019	滑动天窗	√	√	√		0430	
美洲	汉兰达混动 (Highlander HV)	GVU	2011-2019	组合仪表	√	√	√	√	0300, 0515, 0516, 0517, 0518, 0519, 0520, 0521, 0522, 0523, 0524, 0525, 0526, 0527, 0528, 0529, 0530, 0531, 0532, 0533, 0534, 0535, 0536, 0537, 0538, 0539, 0540, 0541, 0542, 0543, 0544, 0545, 0546, 0547, 0548, 0549, 0550, 0551, 0552, 0553, 0554, 0555, 0556, 0557, 0558, 0559, 0560, 0561, 0562, 0563, 0564, 0565, 0566, 0567, 0568, 0569, 0570, 0571, 0572, 0573, 0574, 0575, 0576, 0577, 0578, 0579, 0580, 0581, 0582, 0583, 0584, 0585, 0586, 0587, 0588, 0589, 0590, 0591, 0592, 0593, 0594, 0595, 0596, 0597, 0598, 0599, 0600, 0601, 0602, 0603, 0604, 0605, 0606, 0607, 0608, 0609, 0610, 0611, 0612, 0613, 0614, 0615, 0616, 0617, 0618, 0619, 0620, 0621, 0622, 0623, 0624, 0625, 0626, 0627, 0628, 0629, 0630, 0631, 0632, 0633, 0634, 0635, 0636, 0637, 0638, 0639, 0640, 0641, 0642, 0	
美洲	汉兰达混动 (Highlander HV)	GVU	2011-2019	智能钥匙	√	√	√	√	0392, 0393, 0395, 0398, 0399, 0400, 0431, 0432, 0433, 0434, 0435, 0436, 0437, 0438, 0439, 0440, 0441, 0442, 0443, 0444, 0445, 0446, 0447, 0448, 0449, 0450, 0451, 0452, 0453, 0454	SP0056, SP0058, SP0059, SP0060, SP0061, SP0118
美洲	汉兰达混动 (Highlander HV)	GVU	2011-2019	乘员检测	√	√	√			SP0092, SP0093, SP0094

美洲	汉兰达混动 (Highlander HV)	GVU	2011-2019	导航系统	√	√	√	√		
美洲	汉兰达混动 (Highlander HV)	GVU	2011-2019	停机状态由认证ECU或智能钥匙	√	√	√		0399, 0813, 0814, 0815, 0816, 0817, 0818, 0819	SP0096, SP0097
美洲	汉兰达混动 (Highlander HV)	GVU	2011-2019	防盗系统	√	√	√		0390, 0391, 0392, 0393, 0394, 0395, 0396, 0397, 0398, 0399, 0400	
美洲	汉兰达混动 (Highlander HV)	GVU	2011-2019	高级驻车引导/驻车辅助监视器	√	√	√	√		
美洲	汉兰达混动 (Highlander HV)	GVU	2011-2019	车道偏离警告	√	√	√	√	0722, 0723	SP0076, SP0077
美洲	汉兰达混动 (Highlander HV)	GVU	2011-2019	PM1 网关	√	√	√	√		SP0018
美洲	汉兰达混动 (Highlander HV)	GVU	2011-2019	乘客车门模块	√	√	√		0429	SP0006
美洲	汉兰达混动 (Highlander HV)	GVU	2011-2019	左后车门模块	√	√	√		0429	SP0006

美洲	汉兰达混动 (Highlander HV)	GVU	2011-2019	右后车门模块	√	√	√		0429	SP0006
美洲	汉兰达混动 (Highlander HV)	GVU	2011-2019	驾驶员座椅	√	√	√	√	0026, 0411, 0412, 0413, 0414, 0415, 0416, 0417, 0418, 0419, 0420, 0421	
美洲	汉兰达混动 (Highlander HV)	GVU	2011-2019	主开关	√	√	√			
美洲	汉兰达混动 (Highlander HV)	GVU	2011-2019	滑动遮阳帘	√	√	√		0820	
美洲	汉兰达混动 (Highlander HV)	GVU	2011-2019	左后视镜	√	√	√	√	0256, 0257, 0258, 0259, 0260, 0261, 0262, 0263, 0264, 0265	
美洲	汉兰达混动 (Highlander HV)	GVU	2011-2019	右后视镜	√	√	√	√	0256, 0257, 0258, 0259, 0260, 0261, 0262, 0263, 0264, 0265	
美洲	汉兰达混动 (Highlander HV)	GVU	2011-2019	直观停车辅助系统	√	√	√	√	0023, 0024, 0025, 0026	
美洲	汉兰达混动 (Highlander HV)	GVU	2011-2019	电源控制	√	√	√	√	0267, 0268, 0269, 0270, 0271, 0272, 0273	SP0041

美洲	汉兰达混动 (Highlander HV)	GVU	2011-2019	远程发动机启动	√	√	√	√		SP0088
美洲	汉兰达混动 (Highlander HV)	GVU	2011-2019	主盲点监视器	√	√	√	√		SP0080, SP0081
美洲	汉兰达混动 (Highlander HV)	GVU	2011-2019	副盲点监视器	√	√	√	√		SP0080, SP0081
美洲	汉兰达混动 (Highlander HV)	GVU	2011-2019	车辆接近通知系统	√	√	√		0035, 0036, 0037	
美洲	汉兰达混动 (Highlander HV)	GVU	2011-2019	远程信息处理系统	√	√	√	√		
美洲	汉兰达混动 (Highlander HV)	GVU	2011-2019	雷达巡航	√	√	√	√		SP0074, SP0075
美洲	汉兰达混动 (Highlander HV)	GVU	2011-2019	预碰撞2	√	√	√	√	0016, 0017, 0018, 0020, 0021, 0022, 0266	SP0018, SP0038, SP0039, SP0040
美洲	汉兰达混动 (Highlander HV)	GVU	2011-2019	智能钥匙	√	√	√	√	0392, 0393, 0395, 0398, 0399, 0400, 0431, 0432, 0433, 0434, 0435, 0436, 0437, 0438, 0439, 0440, 0441, 0442, 0443, 0444, 0445, 0446, 0447, 0448, 0449, 0450, 0451, 0452, 0453, 0454	SP0056, SP0060, SP0121

美洲	汉兰达混动 (Highlander HV)	GVU	2011-2019	雷达巡航1	√	√	√	√		
美洲	汉兰达混动 (Highlander HV)	GVU	2011-2019	雷达巡航2	√	√	√	√	0017, 0018	
美洲	汉兰达混动 (Highlander HV)	GVU	2011-2019	前识别摄像机	√	√	√	√	0045	
美洲	汉兰达混动 (Highlander HV)	GVU	2011-2019	LKA / LDA	√	√	√	√	0722, 0723	
美洲	汉兰达混动 (Highlander HV)	GVU	2011-2019	车道保持辅助/车道偏离警告(副)	√	√	√	√		
美洲	汉兰达混动 (Highlander HV)	GVU	2011-2019	全景监视器	√	√	√	√		
美洲	汉兰达混动 (Highlander HV)	GVU	2011-2019	中央网关	√	√	√	√		
美洲	汉兰达混动 (Highlander HV)	GVU	2011-2019	车辆接近通知系统	√	√	√	√	0035, 0036, 0037	

美洲	汉兰达混动 (Highlander HV)	MHU	2006-2010	发动机和自动变速箱系统	√	√	√	√	0064, 0072, 0073, 0074, 0075, 0076, 0077, 0078, 0079, 0080, 0081, 0082, 0089, 0090, 0091, 0092, 0093, 0094, 0095, 0096, 0097, 0098, 0099, 0100, 0101, 0102, 0103, 0104, 0105, 0106, 0107, 0108, 0109, 0110, 0111, 0112, 0113, 0114, 0115, 0116, 0117, 0118, 0119, 0120, 0121, 0122, 0123, 0124, 0125, 0126, 0127, 0128, 0129, 0130, 0131, 0132, 0133, 0134, 0135, 0136, 0137, 0138, 0139, 0140, 0141, 0142, 0143, 0144, 0145, 0146, 0147, 0148, 0149, 0151, 0152, 0153, 0154, 0155, 0156, 0157, 0158, 0159, 0160, 0161, 0162, 0163, 0164, 0165, 0166, 0167, 0168, 0169, 0170, 0171, 0172, 0173, 0174, 0175, 0176, 0177, 0178, 0179, 0180, 0181, 0182, 0183, 0184, 0185, 0186, 0187, 0188, 0189, 0190, 0191, 0192, 0193, 0194, 0195, 0196, 0197, 0198, 0199, 0200, 0201, 0202, 0203, 0204, 0205, 0206, 0	SP0006, SP0017, SP0019, SP0026, SP0032, SP0117
美洲	汉兰达混动 (Highlander HV)	MHU	2006-2010	混合动力控制	√	√	√	√	0061, 0062, 0063, 0064, 0065, 0068, 0069, 0070, 0071, 0072, 0073, 0074, 0110	SP0006, SP0015, SP0016, SP0017, SP0018, SP0019
美洲	汉兰达混动 (Highlander HV)	MHU	2006-2010	巡航控制	√	√	√	√		

美洲	汉兰达混动 (Highlander HV)	MHU	2006-2010	ABS/VSC/TRAC	√	√	√	√	0026, 0278, 0279, 0281, 0282, 0284, 0285, 0367, 0725, 0726, 0727, 0728, 0729, 0730, 0731, 0732, 0733, 0734, 0735, 0736, 0737, 0738, 0739, 0740, 0741, 0742, 0743, 0744, 0745, 0746, 0747, 0748, 0749, 0750, 0751, 0752, 0753, 0754, 0755, 0756, 0757, 0758, 0759, 0760, 0761, 0762, 0763, 0764, 0765, 0766, 0767, 0768, 0769, 0770, 0771, 0772, 0773, 0775, 0776, 0783, 0784, 0785, 0786, 0787, 0788, 0789, 0790, 0791, 0792, 0793, 0795, 0796, 0797, 0798, 0799, 0800, 0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810, 0811, 0812, 1213, 1214, 1215, 1216, 1217, 1218, 1219	SP0003, SP0004, SP0005, SP0006, SP0073, SP0119
美洲	汉兰达混动 (Highlander HV)	MHU	2006-2010	电子动力方向机	√	√	√	√		SP0003, SP0054, SP0055
美洲	汉兰达混动 (Highlander HV)	MHU	2006-2010	空调	√	√	√	√	0455, 0456, 0457, 0458, 0459, 0460, 0461, 0462, 0463, 0464, 0465, 0466, 0467, 0468, 0469, 0470, 0471, 0472, 0473, 0474, 0475, 0476, 0477, 0478, 0479, 0480, 0481, 0482, 0483, 0484, 0485, 0486, 0487, 0488, 0489, 0490, 0491, 0492, 0493, 0494, 0495, 0496, 0497, 0498, 0499, 0500, 0501, 0502, 0503, 0504, 0505, 0506, 0507, 0508, 0509, 0510, 0511, 0512, 0513, 0514, 1271, 1272, 1273, 1274, 1275, 1276, 1277, 1278, 1279, 1280, 1281, 1282, 1	SP0066, SP0104
美洲	汉兰达混动 (Highlander HV)	MHU	2006-2010	停机系统状态由认证 ECU 或智能钥匙	√	√	√		0399, 0813, 0814, 0815, 0816, 0817, 0818, 0819	SP0096, SP0097

美洲	汉兰达混动 (Highlander HV)	MHU	2006-2010	防盗系统	√	√	√	0390, 0391, 0395, 0397, 0398, 0399, 0685, 0686, 1247, 1248, 1249, 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1256, 1257, 1258, 1259	
美洲	汉兰达混动 (Highlander HV)	MHU	2006-2010	安全气囊	√	√	√		SP0003, SP0019
美洲	汉兰达混动 (Highlander HV)	MHU	2006-2010	车身	√	√	√	0038, 0039, 0333, 0396, 0397, 0398, 0399, 0682, 0683, 0684, 0685, 0686, 0703, 0709, 0719, 1223, 1224, 1225, 1232, 1233, 1242, 1243, 1245, 1246, 1263, 1264, 1265, 1266, 1267, 1268, 1269	SP0018, SP0070, SP0071
美洲	汉兰达混动 (Highlander HV)	MHU	2006-2010	网关	√	√	√	0038, 0039, 0333, 0396, 0397, 0398, 0399, 0682, 0683, 0684, 0685, 0686, 0690, 0703, 0704, 0707, 0708, 0709, 0710, 0712, 0718, 0719, 1222, 1223, 1224, 1225, 1226, 1227, 1228, 1229, 1230, 1231, 1232, 1233, 1234, 1235, 1236, 1237, 1238, 1239, 1240, 1241, 1242, 1243, 1244, 1245	
美洲	汉兰达混动 (Highlander HV)	MHU	2006-2010	驾驶员车门	√	√	√	0260, 0261, 0262, 0263, 0264, 0265, 0331, 0332, 0333, 0401, 0405, 0406, 0407, 0429, 1260, 1261, 1262	
美洲	汉兰达混动 (Highlander HV)	MHU	2006-2010	滑动天窗	√	√	√	0430	

美洲	汉兰达混动 (Highlander HV)	MHU	2006-2010	组合仪表	√	√	√	√	0300, 0515, 0516, 0517, 0518, 0519, 0520, 0521, 0522, 0523, 0524, 0525, 0526, 0527, 0528, 0529, 0530, 0531, 0532, 0533, 0534, 0535, 0536, 0537, 0538, 0539, 0540, 0541, 0542, 0543, 0544, 0545, 0546, 0547, 0548, 0549, 0550, 0551, 0552, 0553, 0554, 0555, 0556, 0557, 0558, 0559, 0560, 0561, 0562, 0563, 0564, 0565, 0566, 0567, 0568, 0569, 0570, 0571, 0572, 0573, 0574, 0575, 0576, 0577, 0578, 0579, 0580, 0581, 0582, 0583, 0584, 0585, 0586, 0587, 0588, 0589, 0590, 0591, 0592, 0593, 0594, 0595, 0596, 0597, 0598, 0599, 0600, 0601, 0602, 0603, 0604, 0605, 0606, 0607, 0608, 0609, 0610, 0611, 0612, 0613, 0614, 0615, 0616, 0617, 0618, 0619, 0620, 0621, 0622, 0623, 0624, 0625, 0626, 0627, 0628, 0629, 0630, 0631, 0632, 0633, 0634, 0635, 0636, 0637, 0638, 0639, 0640, 0641, 0642, 0	
美洲	汉兰达混动 (Highlander HV)	MHU	2006-2010	乘员检测	√	√	√			SP0092, SP0093, SP0094
美洲	汉兰达混动 (Highlander HV)	MHU	2006-2010	胎压系统	√	√	√			SP0003, SP0051

美洲	汉兰达混动 (Highlander HV)	MHU	2006-2010	主车身	√	√	√	√	0005, 0263, 0268, 0269, 0324, 0325, 0327, 0328, 0329, 0330, 0331, 0333, 0386, 0393, 0394, 0395, 0396, 0397, 0398, 0399, 0400, 0682, 0683, 0684, 0685, 0686, 0687, 0688, 0689, 0690, 0691, 0692, 0693, 0694, 0695, 0696, 0697, 0698, 0699, 0700, 0701, 0702, 0703, 0704, 0705, 0706, 0707, 0708, 0709, 0710, 0711, 0712, 0713, 0714, 0715, 0716, 0717, 0718, 0719, 0720, 0721	SP0018, SP0056, SP0070, SP0071
美洲	汉兰达混动 (Highlander HV)	MHU	2006-2010	副网关	√	√	√	√		SP0018
美洲	汉兰达混动 (Highlander HV)	MHU	2006-2010	后门	√	√	√	√	0422, 0423, 0424, 0425, 0426, 0427, 0428	
美洲	汉兰达混动 (Highlander HV)	MHU	2006-2010	驾驶员车门模块	√	√	√		0429	
美洲	汉兰达混动 (Highlander HV)	MHU	2006-2010	乘客车门模块	√	√	√		0429	
美洲	汉兰达混动 (Highlander HV)	MHU	2006-2010	左后车门模块	√	√	√		0429	
美洲	汉兰达混动 (Highlander HV)	MHU	2006-2010	右后车门模块	√	√	√		0429	

美洲	汉兰达混动 (Highlander HV)	MHU	2006-2010	智能钥匙	√	√	√	√	0392, 0393, 0395, 0398, 0399, 0400, 0431, 0432, 0433, 0434, 0435, 0436, 0437, 0438, 0439, 0440, 0441, 0442, 0443, 0444, 0445, 0446, 0447, 0448, 0449, 0450, 0451, 0452, 0453, 0454	SP0057, SP0058, SP0059, SP0060, SP0061, SP0118
美洲	汉兰达混动 (Highlander HV)	MHU	2006-2010	导航系统	√	√	√	√		
美洲	Prius V	ZVW	2012-2018	发动机和自动变速箱系统	√	√	√	√	0064, 0072, 0073, 0074, 0075, 0076, 0077, 0078, 0079, 0080, 0081, 0082, 0089, 0090, 0091, 0092, 0093, 0094, 0095, 0096, 0097, 0098, 0099, 0100, 0101, 0102, 0103, 0104, 0105, 0106, 0107, 0108, 0109, 0110, 0111, 0112, 0113, 0114, 0115, 0116, 0117, 0118, 0119, 0120, 0121, 0122, 0123, 0124, 0125, 0126, 0127, 0128, 0129, 0130, 0131, 0132, 0133, 0134, 0135, 0136, 0137, 0138, 0139, 0140, 0141, 0142, 0143, 0144, 0145, 0146, 0147, 0148, 0149, 0151, 0152, 0153, 0154, 0155, 0156, 0157, 0158, 0159, 0160, 0161, 0162, 0163, 0164, 0165, 0166, 0167, 0168, 0169, 0170, 0171, 0172, 0173, 0174, 0175, 0176, 0177, 0178, 0179, 0180, 0181, 0182, 0183, 0184, 0185, 0186, 0187, 0188, 0189, 0190, 0191, 0192, 0193, 0194, 0195, 0196, 0197, 0198, 0199, 0200, 0201, 0202, 0203, 0204, 0205, 0206, 0207, 0208, 0209, 0210, 0211, 0212, 0213, 0214, 0215, 0216, 0217, 0218, 0219, 0220, 0221, 0222, 0223, 0224, 0225, 0226, 0227, 0228, 0229, 0230, 0231, 0232, 0233, 0234, 0235, 0236, 0237, 0238, 0239, 0240, 0241, 0242, 0243, 0244, 0245, 0246, 0247, 0248, 0249, 0250, 0251, 0252, 0253, 0254, 0255, 0256, 0257, 0258, 0259, 0260, 0261, 0262, 0263, 0264, 0265, 0266, 0267, 0268, 0269, 0270, 0271, 0272, 0273, 0274	SP0006, SP0017, SP0019, SP0020, SP0021, SP0023, SP0024, SP0026, SP0028, SP0029, SP0030, SP0031, SP0032, SP0117, SP0126, SP0127, SP0128, SP0129, SP0130
美洲	Prius V	ZVW	2012-2018	混合动力控制	√	√	√	√	0061, 0062, 0063, 0064, 0065, 0066, 0067, 0068, 0069, 0070, 0071, 0072, 0073, 0074	SP0006, SP0009, SP0010, SP0011, SP0012, SP0013, SP0014, SP0015, SP0016, SP0017, SP0018, SP0019, SP0020, SP0021, SP0022, SP0023, SP0024, SP0025, SP0026, SP0027, SP0028, SP0029, SP0030, SP0031, SP0032, SP0117, SP0126, SP0127, SP0128, SP0129, SP0130
美洲	Prius V	ZVW	2012-2018	巡航控制	√	√	√	√		

美洲	Prius V	ZVW	2012-2018	ABS/VSC/TRAC	√	√	√	√	0026, 0278, 0279, 0281, 0282, 0284, 0285, 0367, 0725, 0726, 0727, 0728, 0729, 0730, 0731, 0732, 0733, 0734, 0735, 0736, 0737, 0738, 0739, 0740, 0741, 0742, 0743, 0744, 0745, 0746, 0747, 0748, 0749, 0750, 0751, 0752, 0753, 0754, 0755, 0756, 0757, 0758, 0759, 0760, 0761, 0762, 0763, 0764, 0765, 0766, 0767, 0768, 0769, 0770, 0771, 0772, 0773, 0775, 0776, 0783, 0784, 0785, 0786, 0787, 0788, 0789, 0790, 0791, 0792, 0793, 0795, 0796, 0797, 0798, 0799, 0800, 0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810, 0811, 0812, 1213, 1214, 1215, 1216, 1217, 1218, 1219	SP0003, SP0004, SP0005, SP0006, SP0072, SP0073, SP0119
美洲	Prius V	ZVW	2012-2018	胎压系统	√	√	√		SP0003, SP0048, SP0049, SP0050, SP00	
美洲	Prius V	ZVW	2012-2018	电子动力方向机	√	√	√	√	SP0003, SP0054, SP0055	
美洲	Prius V	ZVW	2012-2018	高级驻车引导/驻车辅助监视器	√	√	√	√		
美洲	Prius V	ZVW	2012-2018	变速器控制	√	√	√	√		
美洲	Prius V	ZVW	2012-2018	空调	√	√	√	√	0455, 0456, 0457, 0458, 0459, 0460, 0461, 0462, 0463, 0464, 0465, 0466, 0467, 0468, 0469, 0470, 0471, 0472, 0473, 0474, 0475, 0476, 0477, 0478, 0479, 0480, 0481, 0482, 0483, 0484, 0485, 0486, 0487, 0488, 0489, 0490, 0491, 0492, 0493, 0494, 0495, 0496, 0497, 0498, 0499, 0500, 0501, 0502, 0503, 0504, 0505, 0506, 0507, 0508, 0509, 0510, 0511	SP0062, SP0063, SP0064, SP0065, SP0066, SP0067, SP0068, SP0104
美洲	Prius V	ZVW	2012-2018	防盗系统	√	√	√		0390, 0391, 0392, 0393, 0394, 0395, 0396, 0397, 0398, 0399, 0400	

美洲	Prius V	ZVW	2012-2018	安全气囊	√	√	√	√		SP0003
美洲	Prius V	ZVW	2012-2018	主车身	√	√	√	√	0005, 0263, 0268, 0269, 0324, 0325, 0327, 0328, 0329, 0330, 0331, 0333, 0386, 0393, 0394, 0395, 0396, 0397, 0398, 0399, 0400, 0682, 0683, 0684, 0685, 0686, 0687, 0688, 0689, 0690, 0691, 0692, 0693, 0694, 0695, 0696, 0697, 0698, 0699, 0700, 0701, 0702, 0703, 0704, 0705, 0706, 0707, 0708, 0709, 0710, 0711, 0712, 0713, 0714, 0715, 0716, 0717, 0718, 0719, 0720, 0721	SP0018, SP0056, SP0070, SP0071
美洲	Prius V	ZVW	2012-2018	PM1网关	√	√	√	√		SP0018
美洲	Prius V	ZVW	2012-2018	驾驶员车门模块	√	√	√		0429	SP0006
美洲	Prius V	ZVW	2012-2018	乘客车门模块	√	√	√		0429	SP0006
美洲	Prius V	ZVW	2012-2018	左后车门模块	√	√	√		0429	SP0006
美洲	Prius V	ZVW	2012-2018	右后车门模块	√	√	√		0429	SP0006
美洲	Prius V	ZVW	2012-2018	主开关	√	√	√			
美洲	Prius V	ZVW	2012-2018	滑动天窗	√	√	√		0430	

美洲	Prius V	ZVW	2012-2018	组合仪表	√	√	√	√	0300, 0515, 0516, 0517, 0518, 0519, 0520, 0521, 0522, 0523, 0524, 0525, 0526, 0527, 0528, 0529, 0530, 0531, 0532, 0533, 0534, 0535, 0536, 0537, 0538, 0539, 0540, 0541, 0542, 0543, 0544, 0545, 0546, 0547, 0548, 0549, 0550, 0551, 0552, 0553, 0554, 0555, 0556, 0557, 0558, 0559, 0560, 0561, 0562, 0563, 0564, 0565, 0566, 0567, 0568, 0569, 0570, 0571, 0572, 0573, 0574, 0575, 0576, 0577, 0578, 0579, 0580, 0581, 0582, 0583, 0584, 0585, 0586, 0587, 0588, 0589, 0590, 0591, 0592, 0593, 0594, 0595, 0596, 0597, 0598, 0599, 0600, 0601, 0602, 0603, 0604, 0605, 0606, 0607, 0608, 0609, 0610, 0611, 0612, 0613, 0614, 0615, 0616, 0617, 0618, 0619, 0620, 0621, 0622, 0623, 0624, 0625, 0626, 0627, 0628, 0629, 0630, 0631, 0632, 0633, 0634, 0635, 0636, 0637, 0638, 0639, 0640, 0641, 0642, 0	SP0069
美洲	Prius V	ZVW	2012-2018	前大灯自动调平	√	√	√	√	0007, 0008, 0009, 0370, 0371, 0372, 0373, 0374, 0375, 0376, 0377, 0378, 0379, 0380, 0381, 0382, 0383, 0384, 0385, 0386, 0387, 0388, 0389	SP0086
美洲	Prius V	ZVW	2012-2018	智能钥匙	√	√	√	√	0392, 0393, 0395, 0398, 0399, 0400, 0431, 0432, 0433, 0434, 0435, 0436, 0437, 0438, 0439, 0440, 0441, 0442, 0443, 0444, 0445, 0446, 0447, 0448, 0449, 0450, 0451, 0452, 0453, 0454	SP0056, SP0058, SP0059, SP0060, SP0061, SP0118
美洲	Prius V	ZVW	2012-2018	电源控制	√	√	√	√	0267, 0268, 0269, 0270, 0271, 0272, 0273	SP0041
美洲	Prius V	ZVW	2012-2018	乘员检测	√	√	√			SP0092, SP0093, SP0094, SP0134
美洲	Prius V	ZVW	2012-2018	远程发动机启动	√	√	√	√		SP0088, SP0089, SP0090
美洲	Prius V	ZVW	2012-2018	导航系统	√	√	√	√		SP0042, SP0043, SP0044, SP0045, SP0046, SP0047, SP0131, SP0132, SP0133

美洲	Prius V	ZVW	2012-2018	PM2 网关	√	√	√	√		SP0018
美洲	Prius V	ZVW	2012-2018	远程信息处理系统	√	√	√	√		SP0125
美洲	Prius V	ZVW	2012-2018	雷达巡航	√	√	√	√	0017, 0018	SP0074, SP0075
美洲	Prius V	ZVW	2012-2018	碰撞前	√	√	√	√	0274, 0275, 0276, 0277	
美洲	Prius V	ZVW	2012-2018	预碰撞2	√	√	√	√	0016, 0017, 0018, 0020, 0021, 0022, 0266	SP0018, SP0033, SP0034, SP0035, SP0036, SP0037, SP0038, SP0039, SP0040
美洲	Prius V	ZVW	2012-2018	车辆接近通知系统	√	√	√		0035, 0036, 0037	
美洲	Prius V	ZVW	2012-2018	车道偏离警告	√	√	√	√	0722, 0723	SP0076, SP0077
美洲	Prius V	ZVW	2012-2018	智能钥匙	√	√	√	√	0392, 0393, 0395, 0398, 0399, 0400, 0431, 0432, 0433, 0434, 0435, 0436, 0437, 0438, 0439, 0440, 0441, 0442, 0443, 0444, 0445, 0446, 0447, 0448, 0449, 0450, 0451, 0452, 0453, 0454	SP0056, SP0057, SP0060, SP0120, SP0121
美洲	Prius V	ZVW	2012-2018	中央网关	√	√	√	√		SP0018
美洲	Prius V	ZVW	2012-2018	前识别摄像机	√	√	√	√	0045	SP0037, SP0077, SP0087, SP0122, SP0123, SP0124
美洲	Prius V	ZVW	2012-2018	LKA /	√	√	√	√	0722, 0723	
美洲	Prius V	ZVW	2012-2018	车道保持辅助/车道偏离警告(副)	√	√	√	√		
美洲	Prius V	ZVW	2012-2018	雷达巡航1	√	√	√	√		
美洲	Prius V	ZVW	2012-2018	雷达巡航2	√	√	√	√		

美洲	普锐斯插电式混合动力 Prius PHV	ZVW	2010-2015	发动机和自动变速箱系统	√	√	√	√	0064, 0072, 0073, 0074, 0075, 0076, 0077, 0078, 0079, 0080, 0081, 0082, 0089, 0090, 0091, 0092, 0093, 0094, 0095, 0096, 0097, 0098, 0099, 0100, 0101, 0102, 0103, 0104, 0105, 0106, 0107, 0108, 0109, 0110, 0111, 0112, 0113, 0114, 0115, 0116, 0117, 0118, 0119, 0120, 0121, 0122, 0123, 0124, 0125, 0126, 0127, 0128, 0129, 0130, 0131, 0132, 0133, 0134, 0135, 0136, 0137, 0138, 0139, 0140, 0141, 0142, 0143, 0144, 0145, 0146, 0147, 0148, 0149, 0151, 0152, 0153, 0154, 0155, 0156, 0157, 0158, 0159, 0160, 0161, 0162, 0163, 0164, 0165, 0166, 0167, 0168, 0169, 0170, 0171, 0172, 0173, 0174, 0175, 0176, 0177, 0178, 0179, 0180, 0181, 0182, 0183, 0184, 0185, 0186, 0187, 0188, 0189, 0190, 0191, 0192, 0193, 0194, 0195, 0196, 0197, 0198, 0199, 0200, 0201, 0202, 0203, 0204, 0205, 0206, 0	SP0006, SP0017, SP0019, SP0021, SP0024, SP0026, SP0032, SP0117
美洲	普锐斯插电式混合动力 Prius PHV	ZVW	2010-2015	混合动力控制	√	√	√	√	0061, 0062, 0063, 0064, 0065, 0066, 0067, 0068, 0069, 0070, 0071, 0072, 0073, 0074	SP0006, SP0009, SP0010, SP0011, SP0012, SP0013, SP0014, SP0015, SP0016, SP0017, SP0018, SP0019
美洲	普锐斯插电式混合动力 Prius PHV	ZVW	2010-2015	混合动力蓄电池	√	√	√	√	0068	SP0019
美洲	普锐斯插电式混合动力 Prius PHV	ZVW	2010-2015	巡航控制	√	√	√	√		

美洲	普锐斯插电式混合动力 Prius PHV	ZVW	2010-2015	ABS/VSC/TRAC	√	√	√	√	0026, 0278, 0279, 0281, 0282, 0284, 0285, 0367, 0725, 0726, 0727, 0728, 0729, 0730, 0731, 0732, 0733, 0734, 0735, 0736, 0737, 0738, 0739, 0740, 0741, 0742, 0743, 0744, 0745, 0746, 0747, 0748, 0749, 0750, 0751, 0752, 0753, 0754, 0755, 0756, 0757, 0758, 0759, 0760, 0761, 0762, 0763, 0764, 0765, 0766, 0767, 0768, 0769, 0770, 0771, 0772, 0773, 0775, 0776, 0783, 0784, 0785, 0786, 0787, 0788, 0789, 0790, 0791, 0792, 0793, 0795, 0796, 0797, 0798, 0799, 0800, 0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810, 0811, 0812, 1213, 1214, 1215, 1216, 1217, 1218, 1219	SP0003, SP0004, SP0005, SP0006, SP0072, SP0073, SP0119
美洲	普锐斯插电式混合动力 Prius PHV	ZVW	2010-2015	胎压系统	√	√	√			SP0003, SP0051
美洲	普锐斯插电式混合动力 Prius PHV	ZVW	2010-2015	电子动力方向盘	√	√	√	√		SP0003, SP0054, SP0055
美洲	普锐斯插电式混合动力 Prius PHV	ZVW	2010-2015	高级驻车引导/驻车辅助监视器	√	√	√	√		
美洲	普锐斯插电式混合动力 Prius PHV	ZVW	2010-2015	变速器控制	√	√	√	√		

美洲	普锐斯插电式混动 Prius PHV	ZVW	2010-2015	空调	√	√	√	√	0455, 0456, 0457, 0458, 0459, 0460, 0461, 0462, 0463, 0464, 0465, 0466, 0467, 0468, 0469, 0470, 0471, 0472, 0473, 0474, 0475, 0476, 0477, 0478, 0479, 0480, 0481, 0482, 0483, 0484, 0485, 0486, 0487, 0488, 0489, 0490, 0491, 0492, 0493, 0494, 0495, 0496, 0497, 0498, 0499, 0500, 0501, 0502, 0503, 0504, 0505, 0506, 0507, 0508, 0509, 0510, 0511	SP0066, SP0104
美洲	普锐斯插电式混动 Prius PHV	ZVW	2010-2015	防盗系统	√	√	√		0390, 0391, 0392, 0393, 0394, 0395, 0396, 0397, 0398, 0399, 0400	
美洲	普锐斯插电式混动 Prius PHV	ZVW	2010-2015	安全气囊	√	√	√	√		SP0003
美洲	普锐斯插电式混动 Prius PHV	ZVW	2010-2015	主车身	√	√	√	√	0005, 0263, 0268, 0269, 0324, 0325, 0327, 0328, 0329, 0330, 0331, 0333, 0386, 0393, 0394, 0395, 0396, 0397, 0398, 0399, 0400, 0682, 0683, 0684, 0685, 0686, 0687, 0688, 0689, 0690, 0691, 0692, 0693, 0694, 0695, 0696, 0697, 0698, 0699, 0700, 0701, 0702, 0703, 0704, 0705, 0706, 0707, 0708, 0709, 0710, 0711, 0712, 0713, 0714, 0715, 0716, 0717, 0718, 0719, 0720, 0721	SP0018, SP0056, SP0070, SP0071
美洲	普锐斯插电式混动 Prius PHV	ZVW	2010-2015	PM1 网关	√	√	√	√		SP0018
美洲	普锐斯插电式混动 Prius PHV	ZVW	2010-2015	驾驶员车门模块	√	√	√		0429	

美洲	普锐斯插电式混动Prius PHV	ZVW	2010-2015	乘客车门模块	√	√	√		0429	
美洲	普锐斯插电式混动Prius PHV	ZVW	2010-2015	左后车门模块	√	√	√		0429	
美洲	普锐斯插电式混动Prius PHV	ZVW	2010-2015	右后车门模块	√	√	√		0429	
美洲	普锐斯插电式混动Prius PHV	ZVW	2010-2015	主开关	√	√	√			
美洲	普锐斯插电式混动Prius PHV	ZVW	2010-2015	滑动天窗	√	√	√		0430	

美洲	普锐斯插电式混合动力 Prius PHV	ZVW	2010-2015	组合仪表	√	√	√	√	0300, 0515, 0516, 0517, 0518, 0519, 0520, 0521, 0522, 0523, 0524, 0525, 0526, 0527, 0528, 0529, 0530, 0531, 0532, 0533, 0534, 0535, 0536, 0537, 0538, 0539, 0540, 0541, 0542, 0543, 0544, 0545, 0546, 0547, 0548, 0549, 0550, 0551, 0552, 0553, 0554, 0555, 0556, 0557, 0558, 0559, 0560, 0561, 0562, 0563, 0564, 0565, 0566, 0567, 0568, 0569, 0570, 0571, 0572, 0573, 0574, 0575, 0576, 0577, 0578, 0579, 0580, 0581, 0582, 0583, 0584, 0585, 0586, 0587, 0588, 0589, 0590, 0591, 0592, 0593, 0594, 0595, 0596, 0597, 0598, 0599, 0600, 0601, 0602, 0603, 0604, 0605, 0606, 0607, 0608, 0609, 0610, 0611, 0612, 0613, 0614, 0615, 0616, 0617, 0618, 0619, 0620, 0621, 0622, 0623, 0624, 0625, 0626, 0627, 0628, 0629, 0630, 0631, 0632, 0633, 0634, 0635, 0636, 0637, 0638, 0639, 0640, 0641, 0642, 0	
美洲	普锐斯插电式混合动力 Prius PHV	ZVW	2010-2015	前大灯自动调平	√	√	√	√	0007, 0008, 0009, 0370, 0371, 0372, 0373, 0374, 0375, 0376, 0377, 0378, 0379, 0380, 0381, 0382, 0383, 0384, 0385, 0386, 0387, 0388, 0389	SP0086
美洲	普锐斯插电式混合动力 Prius PHV	ZVW	2010-2015	智能钥匙	√	√	√	√	0392, 0393, 0395, 0398, 0399, 0400, 0431, 0432, 0433, 0434, 0435, 0436, 0437, 0438, 0439, 0440, 0441, 0442, 0443, 0444, 0445, 0446, 0447, 0448, 0449, 0450, 0451, 0452, 0453, 0454	SP0058, SP0059, SP0060, SP0061, SP0118
美洲	普锐斯插电式混合动力 Prius PHV	ZVW	2010-2015	电源控制	√	√	√	√	0267, 0268, 0269, 0270, 0271, 0272, 0273	SP0041

美洲	普锐斯插电式混动Prius PHV	ZVW	2010-2015	乘员检测	√	√	√			SP0092, SP0093, SP0094
美洲	普锐斯插电式混动Prius PHV	ZVW	2010-2015	远程发动机启动	√	√	√	√		SP0088
美洲	普锐斯插电式混动Prius PHV	ZVW	2010-2015	导航系统	√	√	√	√		
美洲	普锐斯插电式混动Prius PHV	ZVW	2010-2015	PM2 网关	√	√	√	√		SP0018
美洲	普锐斯插电式混动Prius PHV	ZVW	2010-2015	远程信息处理系统	√	√	√	√		
美洲	普锐斯插电式混动Prius PHV	ZVW	2010-2015	插入式系统控制	√	√	√	√		
美洲	普锐斯插电式混动Prius PHV	ZVW	2010-2015	雷达巡航	√	√	√	√		SP0074, SP0075
美洲	普锐斯插电式混动Prius PHV	ZVW	2010-2015	碰撞前	√	√	√	√	0274, 0275, 0276, 0277	

美洲	普锐斯插电式混动 Prius PHV	ZVW	2010-2015	预碰撞2	√	√	√	√	0016, 0017, 0018, 0020, 0021, 0022, 0266	SP0018, SP0038, SP0039, SP0040
美洲	普锐斯插电式混动 Prius PHV	ZVW	2010-2015	车辆接近通知系统	√	√	√		0035, 0036, 0037	
美洲	荣放电动 (RAV4 EV)	QEA	2012-2014	EV	√	√	√	√	0072, 0110, 0822	SP0015, SP0017, SP0019
美洲	荣放电动 (RAV4 EV)	QEA	2012-2014	电力推进控制系统	√	√				
美洲	荣放电动 (RAV4 EV)	QEA	2012-2014	巡航控制				√		
美洲	荣放电动 (RAV4 EV)	QEA	2012-2014	ABS/VSC/TRAC	√	√	√	√	0026, 0278, 0279, 0281, 0282, 0284, 0285, 0367, 0725, 0726, 0727, 0728, 0729, 0730, 0731, 0732, 0733, 0734, 0735, 0736, 0737, 0738, 0739, 0740, 0741, 0742, 0743, 0744, 0745, 0746, 0747, 0748, 0749, 0750, 0751, 0752, 0753, 0754, 0755, 0756, 0757, 0758, 0759, 0760, 0761, 0762, 0763, 0764, 0765, 0766, 0767, 0768, 0769, 0770, 0771, 0772, 0773, 0775, 0776, 0783, 0784, 0785, 0786, 0787, 0788, 0789, 0790, 0791, 0792, 0793, 0795, 0796, 0797, 0798, 0799, 0800, 0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810, 0811, 0812, 1213, 1214, 1215, 1216, 1217, 1218, 1219	SP0003, SP0004, SP0005, SP0006, SP0007, SP0008, SP0009, SP0010, SP0011, SP0012, SP0013, SP0014, SP0015, SP0016, SP0017, SP0018, SP0019, SP0020, SP0021, SP0022, SP0023, SP0024, SP0025, SP0026, SP0027, SP0028, SP0029, SP0030, SP0031, SP0032, SP0033, SP0034, SP0035, SP0036, SP0037, SP0038, SP0039, SP0040, SP0041, SP0042, SP0043, SP0044, SP0045, SP0046, SP0047, SP0048, SP0049, SP0050, SP0051, SP0052, SP0053, SP0054, SP0055, SP0056, SP0057, SP0058, SP0059, SP0060, SP0061, SP0062, SP0063, SP0064, SP0065, SP0066, SP0067, SP0068, SP0069, SP0070, SP0071, SP0072, SP0073, SP0074, SP0075, SP0076, SP0077, SP0078, SP0079, SP0080, SP0081, SP0082, SP0083, SP0084, SP0085, SP0086, SP0087, SP0088, SP0089, SP0090, SP0091, SP0092, SP0093, SP0094, SP0095, SP0096, SP0097, SP0098, SP0099, SP0100, SP0101, SP0102, SP0103, SP0104, SP0105, SP0106, SP0107, SP0108, SP0109, SP0110, SP0111, SP0112, SP0113, SP0114, SP0115, SP0116, SP0117, SP0118, SP0119
美洲	荣放电动 (RAV4 EV)	QEA	2012-2014	胎压系统	√	√	√			SP0003, SP0051

美洲	荣放电动 (RAV4 EV)	QEA	2012-2014	电子动力方向机	√	√	√	√		SP0003, SP0019, SP0054
美洲	荣放电动 (RAV4 EV)	QEA	2012-2014	变速器控制	√	√	√	√		
美洲	荣放电动 (RAV4 EV)	QEA	2012-2014	空调	√	√	√	√	0455, 0456, 0457, 0458, 0459, 0460, 0461, 0462, 0463, 0464, 0465, 0466, 0467, 0468, 0469, 0470, 0471, 0472, 0473, 0474, 0475, 0476, 0477, 0478, 0479, 0480, 0481, 0482, 0483, 0484, 0485, 0486, 0487, 0488, 0489, 0490, 0491, 0492, 0493, 0494, 0495, 0496, 0497, 0498, 0499, 0500, 0501, 0502, 0503, 0504, 0505, 0506, 0507, 0508, 0509, 0510, 0511	SP0066, SP0104
美洲	荣放电动 (RAV4 EV)	QEA	2012-2014	安全气囊	√	√	√			SP0003
美洲	荣放电动 (RAV4 EV)	QEA	2012-2014	主车身	√	√	√	√	0005, 0263, 0268, 0269, 0324, 0325, 0327, 0328, 0329, 0330, 0331, 0333, 0386, 0393, 0394, 0395, 0396, 0397, 0398, 0399, 0400, 0682, 0683, 0684, 0685, 0686, 0687, 0688, 0689, 0690, 0691, 0692, 0693, 0694, 0695, 0696, 0697, 0698, 0699, 0700, 0701, 0702, 0703, 0704, 0705, 0706, 0707, 0708, 0709, 0710, 0711, 0712, 0713, 0714, 0715, 0716, 0717, 0718, 0719, 0720, 0721	SP0018, SP0056, SP0070, SP0071
美洲	荣放电动 (RAV4 EV)	QEA	2012-2014	PM1 网关	√	√	√	√		SP0018
美洲	荣放电动 (RAV4 EV)	QEA	2012-2014	驾驶员车门模块	√	√	√		0429	

美洲	荣放 电动 (RAV 4 EV)	QEA	2012- 2014	组合 仪表	√	√	√	√	0300, 0515, 0516, 0517 , 0518, 0519, 0520, 052 1, 0522, 0523, 0524, 05 25, 0526, 0527, 0528, 0 529, 0530, 0531, 0532, 0533, 0534, 0535, 0536 , 0537, 0538, 0539, 054 0, 0541, 0542, 0543, 05 44, 0545, 0546, 0547, 0 548, 0549, 0550, 0551, 0552, 0553, 0554, 0555 , 0556, 0557, 0558, 055 9, 0560, 0561, 0562, 05 63, 0564, 0565, 0566, 0 567, 0568, 0569, 0570, 0571, 0572, 0573, 0574 , 0575, 0576, 0577, 057 8, 0579, 0580, 0581, 05 82, 0583, 0584, 0585, 0 586, 0587, 0588, 0589, 0590, 0591, 0592, 0593 , 0594, 0595, 0596, 059 7, 0598, 0599, 0600, 06 01, 0602, 0603, 0604, 0 605, 0606, 0607, 0608, 0609, 0610, 0611, 0612 , 0613, 0614, 0615, 061 6, 0617, 0618, 0619, 06 20, 0621, 0622, 0623, 0 624, 0625, 0626, 0627, 0628, 0629, 0630, 0631 , 0632, 0633, 0634, 063 5, 0636, 0637, 0638, 06 39, 0640, 0641, 0642, 0	
美洲	荣放 电动 (RAV 4 EV)	QEA	2012- 2014	智能 钥匙	√	√	√	√	0392, 0393, 0395, 0398 , 0399, 0400, 0431, 043 2, 0433, 0434, 0435, 04 36, 0437, 0438, 0439, 0 440, 0441, 0442, 0443, 0444, 0445, 0446, 0447 , 0448, 0449, 0450, 045 1, 0452, 0453, 0454	SP0058, SP0059, SP 0060, SP0061, SP01 18
美洲	荣放 电动 (RAV 4 EV)	QEA	2012- 2014	乘员 检测	√	√	√			SP0092, SP0093, SP 0094
美洲	荣放 电动 (RAV 4 EV)	QEA	2012- 2014	导航 系统	√	√	√	√		
美洲	荣放 电动 (RAV 4 EV)	QEA	2012- 2014	远程 信息 处理 系统	√	√	√	√		

美洲	荣放混动 (RAV4 HV)	***	2019-2021	发动机	√	√	√	√	0064, 0073, 0074, 0103, 0104, 0107, 0130, 0142, 0148, 0151, 0161, 0173, 0175, 0178, 0180, 0181, 0183, 0184, 0185, 0186, 0187, 0188, 0197, 0199, 0204, 0229, 0230, 0242, 0243, 0247, 0251, 0255, 0828, 0829, 0830, 0831, 0832, 0833, 0834, 0835, 0836, 0837, 0838, 0839, 0840, 0841, 0842, 0843, 0844, 0845, 0846, 0847, 0848, 0849, 0850, 0851, 0852, 0853, 0854, 0855, 0856, 0857, 0858, 0859, 0860, 0861, 0862, 0863, 08	
美洲	荣放混动 (RAV4 HV)	***	2019-2021	混合动力控制	√	√	√		0063, 0064, 0072, 0074, 0173, 0187, 0188, 0841, 0842, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119	
美洲	荣放混动 (RAV4 HV)	***	2019-2021	电动机发电机	√	√	√			
美洲	荣放混动 (RAV4 HV)	***	2019-2021	后电动机发电机	√	√	√	√		SP0113
美洲	荣放混动 (RAV4 HV)	***	2019-2021	雷达巡航1	√	√	√	√		
美洲	荣放混动 (RAV4 HV)	***	2019-2021	雷达巡航2	√	√	√		1178, 1179	

美洲	荣放混动 (RAV4 HV)	***	2019-2021	ABS/VSC/TRAC	√	√	√	√	0026, 0278, 0279, 0281, 0282, 0284, 0285, 0367, 0725, 0726, 0727, 0728, 0729, 0730, 0731, 0732, 0733, 0734, 0735, 0736, 0737, 0738, 0739, 0740, 0741, 0742, 0743, 0744, 0745, 0746, 0747, 0748, 0749, 0750, 0751, 0752, 0753, 0754, 0755, 0756, 0757, 0758, 0759, 0760, 0761, 0762, 0763, 0764, 0765, 0766, 0767, 0768, 0769, 0770, 0771, 0772, 0773, 0775, 0776, 0783, 0784, 0785, 0786, 0787, 0788, 0789, 0790, 0791, 0792, 0793, 0795, 0796, 0797, 0798, 0799, 0800, 0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810, 0811, 0812, 1213, 1214, 1215, 1216, 1217, 1218, 1219	
美洲	荣放混动 (RAV4 HV)	***	2019-2021	胎压系统	√	√	√			
美洲	荣放混动 (RAV4 HV)	***	2019-2021	电子动力方向机	√	√	√			
美洲	荣放混动 (RAV4 HV)	***	2019-2021	电动驻车制动	√	√	√	√	0278, 0279, 0280, 0281, 0282, 0283, 0284, 0285, 0286, 0287, 0288, 0289, 0290, 0291, 0292, 0293, 0294, 0295, 0296, 0297, 0298, 0299	
美洲	荣放混动 (RAV4 HV)	***	2019-2021	前识别摄像机	√	√	√			
美洲	荣放混动 (RAV4 HV)	***	2019-2021	车道控制	√	√	√		0723, 0819	
美洲	荣放混动 (RAV4 HV)	***	2019-2021	全景监视器	√	√	√	√		

美洲	荣放混动 (RAV4 HV)	***	2019-2021	转向角度传感器	√	√	√		
美洲	荣放混动 (RAV4 HV)	***	2019-2021	驻车辅助摄像机	√	√	√	√	
美洲	荣放混动 (RAV4 HV)	***	2019-2021	空调	√	√	√	√	0455, 0456, 0457, 0458, 0459, 0460, 0461, 0462, 0463, 0464, 0465, 0466, 0467, 0468, 0469, 0470, 0471, 0472, 0473, 0474, 0475, 0476, 0477, 0478, 0479, 0480, 0481, 0482, 0483, 0484, 0485, 0486, 0487, 0488, 0489, 0490, 0491, 0492, 0493, 0494, 0495, 0496, 0497, 0498, 0499, 0500, 0501, 0502, 0503, 0504, 0505, 0506, 0507, 0508, 0509, 0510, 0511
美洲	荣放混动 (RAV4 HV)	***	2019-2021	防盗系统	√	√	√		0390, 0391, 0392, 0393, 0394, 0395, 0396, 0397, 0398, 0399, 0400
美洲	荣放混动 (RAV4 HV)	***	2019-2021	安全气囊	√	√	√	√	
美洲	荣放混动 (RAV4 HV)	***	2019-2021	预碰撞系统	√	√	√		1198, 1199, 1200
美洲	荣放混动 (RAV4 HV)	***	2019-2021	主车身	√	√	√	√	0005, 0263, 0268, 0269, 0324, 0325, 0327, 0328, 0329, 0330, 0331, 0333, 0386, 0393, 0394, 0395, 0396, 0397, 0398, 0399, 0400, 0682, 0683, 0684, 0685, 0686, 0687, 0688, 0689, 0690, 0691, 0692, 0693, 0694, 0695, 0696, 0697, 0698, 0699, 0700, 0701, 0702, 0703, 0704, 0705, 0706, 0707, 0708, 0709, 0710, 0711, 0712, 0713, 0714, 0715, 0716, 0717, 0718, 0719, 0720, 0721

美洲	荣放混动 (RAV4 HV)	***	2019-2021	副网关	√	√	√	√		
美洲	荣放混动 (RAV4 HV)	***	2019-2021	中央网关	√	√	√	√		
美洲	荣放混动 (RAV4 HV)	***	2019-2021	后门	√	√	√	√	0422, 0423, 0424, 0425, 0426, 0427, 0428	
美洲	荣放混动 (RAV4 HV)	***	2019-2021	驾驶员车门模块	√	√	√		0429	
美洲	荣放混动 (RAV4 HV)	***	2019-2021	乘客车门模块	√	√	√		0429	
美洲	荣放混动 (RAV4 HV)	***	2019-2021	左后车门模块	√	√	√		0429	
美洲	荣放混动 (RAV4 HV)	***	2019-2021	右后车门模块	√	√	√		0429	
美洲	荣放混动 (RAV4 HV)	***	2019-2021	驾驶员座椅	√	√	√	√	0026, 0411, 0412, 0413, 0414, 0415, 0416, 0417, 0418, 0419, 0420, 0421	
美洲	荣放混动 (RAV4 HV)	***	2019-2021	主开关	√	√	√			
美洲	荣放混动 (RAV4 HV)	***	2019-2021	滑动天窗	√	√	√		0430	

美洲	荣放混动 (RAV4 HV)	***	2019-2021	组合仪表	√	√	√	0300, 0371, 0384, 0519, 0523, 0525, 0526, 0537, 0547, 0549, 0550, 0551, 0555, 0556, 0558, 0559, 0569, 0570, 0574, 0575, 0583, 0585, 0589, 0592, 0600, 0601, 0603, 0609, 0622, 0623, 0627, 0628, 0629, 0630, 0631, 0633, 0634, 0635, 0636, 0651, 0652, 0867, 0868, 0869, 0870, 0871, 0872, 0873, 0874, 0875, 0876, 0877, 0878, 0879, 0880, 0881, 0882, 0883, 0884, 0885, 0886, 0887, 0888, 0889, 0890, 0891, 0892, 0893, 0894, 0895, 0896, 0897, 0898, 0899, 0900, 0901, 0902, 0903, 0904, 0905, 0906, 0907, 0908, 0909, 0910, 0911, 0912, 0913, 0914, 0915, 0916, 0917, 0918, 0919, 0920, 0921, 0922, 0923, 0924, 0925, 0926, 0927, 0928, 0929, 0930, 0931, 0932, 0933, 0934, 0935, 0936, 0937, 0938, 0939, 0940, 0941, 0942, 0943, 0944, 0945, 0946, 0947, 0948, 0949, 0950, 0951, 0952, 0953, 0954, 0	
美洲	荣放混动 (RAV4 HV)	***	2019-2021	路标辅助	√	√	√		
美洲	荣放混动 (RAV4 HV)	***	2019-2021	间隙警告	√	√	√	0023, 0024	
美洲	荣放混动 (RAV4 HV)	***	2019-2021	雨量和湿度传感器	√	√	√		
美洲	荣放混动 (RAV4 HV)	***	2019-2021	自适应前大灯系统	√	√	√	√	0007, 0008, 0009, 0370, 0371, 0372, 0373, 0374, 0375, 0376, 0377, 0378, 0379, 0380, 0381, 0382, 0383, 0384, 0385, 0386, 0387, 0388, 0389
美洲	荣放混动 (RAV4 HV)	***	2019-2021	自适应前大灯系统 (副)	√	√	√		0001, 0002, 0003, 0004, 0005, 0027

美洲	荣放混动 (RAV4 HV)	***	2019-2021	前大灯自动调平	√	√	√		0001, 0002, 0003, 0004, 0005, 0006, 0007, 0008, 0009, 0010, 0011, 0012, 0013, 0014, 0015	
美洲	荣放混动 (RAV4 HV)	***	2019-2021	前大灯自动调平 (副)	√	√	√		0001, 0002, 0003, 0004, 0005, 0027	
美洲	荣放混动 (RAV4 HV)	***	2019-2021	前部识别摄像头 (前照灯控制)	√	√	√			
美洲	荣放混动 (RAV4 HV)	***	2019-2021	智能钥匙	√	√	√	√	0392, 0393, 0395, 0398, 0399, 0400, 0431, 0432, 0433, 0434, 0435, 0436, 0437, 0438, 0439, 0440, 0441, 0442, 0443, 0444, 0445, 0446, 0447, 0448, 0449, 0450, 0451, 0452, 0453, 0454	
美洲	荣放混动 (RAV4 HV)	***	2019-2021	电源控制	√	√	√	√	0267, 0268, 0269, 0270, 0271, 0272, 0273	
美洲	荣放混动 (RAV4 HV)	***	2019-2021	乘员检测	√	√	√	√		
美洲	荣放混动 (RAV4 HV)	***	2019-2021	远程发动机启动	√	√	√	√		
美洲	荣放混动 (RAV4 HV)	***	2019-2021	导航系统	√	√	√	√		
美洲	荣放混动 (RAV4 HV)	***	2019-2021	前雷达传感器	√	√	√			
美洲	荣放混动 (RAV4 HV)	***	2019-2021	主盲点监视器	√	√	√	√		
美洲	荣放混动 (RAV4 HV)	***	2019-2021	副盲点监视器	√	√	√	√		

美洲	荣放混动 (RAV4 HV)	***	2019-2021	格栅隔板	√	√	√	√	0030, 0031, 0032, 0033, 0034	
美洲	荣放混动 (RAV4 HV)	***	2019-2021	车辆接近通知系统	√	√	√	√	0035, 0036, 0037	
美洲	荣放混动 (RAV4 HV)	***	2019-2021	远程信息处理系统	√	√	√	√		
美洲	荣放混动 (RAV4 HV)	***	2019-2021	停机系统状态由认证 ECU 或智能钥匙	√	√	√		0399	
美洲	荣放混动 (RAV4 HV)	AVA	2016-2018	发动机和自动变速箱系统	√	√	√	√	0064, 0072, 0073, 0074, 0075, 0076, 0077, 0078, 0079, 0080, 0081, 0082, 0089, 0090, 0091, 0092, 0093, 0094, 0095, 0096, 0097, 0098, 0099, 0100, 0101, 0102, 0103, 0104, 0105, 0106, 0107, 0108, 0109, 0110, 0111, 0112, 0113, 0114, 0115, 0116, 0117, 0118, 0119, 0120, 0121, 0122, 0123, 0124, 0125, 0126, 0127, 0128, 0129, 0130, 0131, 0132, 0133, 0134, 0135, 0136, 0137, 0138, 0139, 0140, 0141, 0142, 0143, 0144, 0145, 0146, 0147, 0148, 0149, 0151, 0152, 0153, 0154, 0155, 0156, 0157, 0158, 0159, 0160, 0161, 0162, 0163, 0164, 0165, 0166, 0167, 0168, 0169, 0170, 0171, 0172, 0173, 0174, 0175, 0176, 0177, 0178, 0179, 0180, 0181, 0182, 0183, 0184, 0185, 0186, 0187, 0188, 0189, 0190, 0191, 0192, 0193, 0194, 0195, 0196, 0197, 0198, 0199, 0200, 0201, 0202, 0203, 0204, 0205, 0206, 0	SP0006, SP0017, SP0019, SP0021, SP0024, SP0026, SP0028, SP0029, SP0030, SP0031, SP0032, SP0117

美洲	荣放混动 (RAV4 HV)	AVA	2016-2018	混合动力控制	√	√	√	√	0061, 0062, 0063, 0064, 0065, 0066, 0067, 0068, 0069, 0070, 0071, 0072, 0073, 0074	SP0006, SP0009, SP0010, SP0011, SP0012, SP0013, SP0014, SP0015, SP0016, SP0017, SP0018, SP0
美洲	荣放混动 (RAV4 HV)	AVA	2016-2018	巡航控制	√	√	√	√		
美洲	荣放混动 (RAV4 HV)	AVA	2016-2018	ABS/VSC/TRAC	√	√	√	√	0026, 0278, 0279, 0281, 0282, 0284, 0285, 0367, 0725, 0726, 0727, 0728, 0729, 0730, 0731, 0732, 0733, 0734, 0735, 0736, 0737, 0738, 0739, 0740, 0741, 0742, 0743, 0744, 0745, 0746, 0747, 0748, 0749, 0750, 0751, 0752, 0753, 0754, 0755, 0756, 0757, 0758, 0759, 0760, 0761, 0762, 0763, 0764, 0765, 0766, 0767, 0768, 0769, 0770, 0771, 0772, 0773, 0775, 0776, 0783, 0784, 0785, 0786, 0787, 0788, 0789, 0790, 0791, 0792, 0793, 0795, 0796, 0797, 0798, 0799, 0800, 0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810, 0811, 0812, 1213, 1214, 1215, 1216, 1217, 1218, 1219	SP0003, SP0004, SP0005, SP0006, SP0072, SP0073
美洲	荣放混动 (RAV4 HV)	AVA	2016-2018	胎压系统	√	√	√			SP0003, SP0051
美洲	荣放混动 (RAV4 HV)	AVA	2016-2018	电子动力方向机	√	√	√	√		SP0003, SP0019, SP0054
美洲	荣放混动 (RAV4 HV)	AVA	2016-2018	高级驻车引导/驻车辅助监视器	√	√	√	√		
美洲	荣放混动 (RAV4 HV)	AVA	2016-2018	前识别摄像机	√	√	√	√	0045	SP0076, SP0077

美洲	荣放混动 (RAV4 HV)	AVA	2016-2018	LKA / LDA	√	√	√	√	0722, 0723	
美洲	荣放混动 (RAV4 HV)	AVA	2016-2018	车道保持辅助/车道偏离警告 (副)	√	√	√	√		
美洲	荣放混动 (RAV4 HV)	AVA	2016-2018	全景监视器	√	√	√	√		
美洲	荣放混动 (RAV4 HV)	AVA	2016-2018	空调	√	√	√	√	0455, 0456, 0457, 0458, 0459, 0460, 0461, 0462, 0463, 0464, 0465, 0466, 0467, 0468, 0469, 0470, 0471, 0472, 0473, 0474, 0475, 0476, 0477, 0478, 0479, 0480, 0481, 0482, 0483, 0484, 0485, 0486, 0487, 0488, 0489, 0490, 0491, 0492, 0493, 0494, 0495, 0496, 0497, 0498, 0499, 0500, 0501, 0502, 0503, 0504, 0505, 0506, 0507, 0508, 0509, 0510, 0511	SP0066, SP0104
美洲	荣放混动 (RAV4 HV)	AVA	2016-2018	防盗系统	√	√	√		0390, 0391, 0392, 0393, 0394, 0395, 0396, 0397, 0398, 0399, 0400	
美洲	荣放混动 (RAV4 HV)	AVA	2016-2018	安全气囊	√	√	√	√		SP0003
美洲	荣放混动 (RAV4 HV)	AVA	2016-2018	预碰撞2	√	√	√	√	0016, 0017, 0018, 0020, 0021, 0022, 0266	SP0018, SP0038, SP0039, SP0040

美洲	荣放混动 (RAV4 HV)	AVA	2016-2018	主车身	√	√	√	√	0005, 0263, 0268, 0269, 0324, 0325, 0327, 0328, 0329, 0330, 0331, 0333, 0386, 0393, 0394, 0395, 0396, 0397, 0398, 0399, 0400, 0682, 0683, 0684, 0685, 0686, 0687, 0688, 0689, 0690, 0691, 0692, 0693, 0694, 0695, 0696, 0697, 0698, 0699, 0700, 0701, 0702, 0703, 0704, 0705, 0706, 0707, 0708, 0709, 0710, 0711, 0712, 0713, 0714, 0715, 0716, 0717, 0718, 0719, 0720, 0721	SP0018, SP0056, SP0070, SP0071
美洲	荣放混动 (RAV4 HV)	AVA	2016-2018	中央网关	√	√	√	√		
美洲	荣放混动 (RAV4 HV)	AVA	2016-2018	后门	√	√	√	√	0422, 0423, 0424, 0425, 0426, 0427, 0428	
美洲	荣放混动 (RAV4 HV)	AVA	2016-2018	驾驶员车门模块	√	√	√	√	0429	SP0006
美洲	荣放混动 (RAV4 HV)	AVA	2016-2018	驾驶员座椅	√	√	√	√	0026, 0411, 0412, 0413, 0414, 0415, 0416, 0417, 0418, 0419, 0420, 0421	
美洲	荣放混动 (RAV4 HV)	AVA	2016-2018	滑动天窗	√	√	√	√	0430	

美洲	荣放混动 (RAV4 HV)	AVA	2016-2018	组合仪表	√	√	√	√	0300, 0515, 0516, 0517, 0518, 0519, 0520, 0521, 0522, 0523, 0524, 0525, 0526, 0527, 0528, 0529, 0530, 0531, 0532, 0533, 0534, 0535, 0536, 0537, 0538, 0539, 0540, 0541, 0542, 0543, 0544, 0545, 0546, 0547, 0548, 0549, 0550, 0551, 0552, 0553, 0554, 0555, 0556, 0557, 0558, 0559, 0560, 0561, 0562, 0563, 0564, 0565, 0566, 0567, 0568, 0569, 0570, 0571, 0572, 0573, 0574, 0575, 0576, 0577, 0578, 0579, 0580, 0581, 0582, 0583, 0584, 0585, 0586, 0587, 0588, 0589, 0590, 0591, 0592, 0593, 0594, 0595, 0596, 0597, 0598, 0599, 0600, 0601, 0602, 0603, 0604, 0605, 0606, 0607, 0608, 0609, 0610, 0611, 0612, 0613, 0614, 0615, 0616, 0617, 0618, 0619, 0620, 0621, 0622, 0623, 0624, 0625, 0626, 0627, 0628, 0629, 0630, 0631, 0632, 0633, 0634, 0635, 0636, 0637, 0638, 0639, 0640, 0641, 0642, 0	
美洲	荣放混动 (RAV4 HV)	AVA	2016-2018	直观停车辅助系统	√	√	√	√	0023, 0024, 0025, 0026	
美洲	荣放混动 (RAV4 HV)	AVA	2016-2018	前大灯自动调平	√	√	√	√	0007, 0008, 0009, 0370, 0371, 0372, 0373, 0374, 0375, 0376, 0377, 0378, 0379, 0380, 0381, 0382, 0383, 0384, 0385, 0386, 0387, 0388, 0389	SP0086
美洲	荣放混动 (RAV4 HV)	AVA	2016-2018	智能钥匙	√	√	√	√	0392, 0393, 0395, 0398, 0399, 0400, 0431, 0432, 0433, 0434, 0435, 0436, 0437, 0438, 0439, 0440, 0441, 0442, 0443, 0444, 0445, 0446, 0447, 0448, 0449, 0450, 0451, 0452, 0453, 0454	SP0056, SP0060, SP0121
美洲	荣放混动 (RAV4 HV)	AVA	2016-2018	电源控制	√	√	√	√	0267, 0268, 0269, 0270, 0271, 0272, 0273	SP0041

美洲	荣放混动 (RAV4 HV)	AVA	2016-2018	乘员检测	√	√	√			SP0092, SP0093, SP0094
美洲	荣放混动 (RAV4 HV)	AVA	2016-2018	远程发动机启动	√	√	√	√		SP0088
美洲	荣放混动 (RAV4 HV)	AVA	2016-2018	导航系统	√	√	√	√		
美洲	荣放混动 (RAV4 HV)	AVA	2016-2018	主盲点监视器	√	√	√	√		SP0080, SP0081
美洲	荣放混动 (RAV4 HV)	AVA	2016-2018	副盲点监视器	√	√	√	√		
美洲	荣放混动 (RAV4 HV)	AVA	2016-2018	车辆接近通知系统	√	√	√		0035, 0036, 0037	
美洲	荣放混动 (RAV4 HV)	AVA	2016-2018	雷达巡航1	√	√	√	√		
美洲	荣放混动 (RAV4 HV)	AVA	2016-2018	雷达巡航2	√	√	√	√	0017, 0018	SP0074, SP0075
美洲	Rav4 PHV	***	2021	发动机	√	√	√	√	0064, 0073, 0074, 0103, 0104, 0107, 0130, 0142, 0148, 0151, 0161, 0173, 0175, 0178, 0180, 0181, 0183, 0184, 0185, 0186, 0187, 0188, 0197, 0199, 0204, 0229, 0230, 0242, 0243, 0247, 0251, 0255, 0828, 0829, 0830, 0831, 0832, 0833, 0834, 0835, 0836, 0837, 0838, 0839, 0840, 0841, 0842, 0843, 0844, 0845, 0846, 0847, 0848, 0849, 0850, 0851, 0852, 0853, 0854, 0855, 0856, 0857, 0858, 0859, 0860, 0861, 0862, 0863, 08	

美洲	Rav4 PHV	***	2021	混合动力控制	√	√	√		0063, 0064, 0072, 0074, 0173, 0187, 0188, 0841, 0842, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119	
美洲	Rav4 PHV	***	2021	电动机发电机	√	√	√			
美洲	Rav4 PHV	***	2021	高压蓄电池	√	√	√	√		
美洲	Rav4 PHV	***	2021	插入式系统控制	√	√	√		1197	
美洲	Rav4 PHV	***	2021	雷达巡航1	√	√	√	√		
美洲	Rav4 PHV	***	2021	雷达巡航2	√	√	√		1178, 1179	
美洲	Rav4 PHV	***	2021	ABS / EPB	√	√	√		0367, 0729, 0738, 0786, 0812, 1120, 1121, 1122, 1123, 1124, 1125	
美洲	Rav4 PHV	***	2021	制动助力器	√	√	√		0738, 0812, 1122, 1123, 1125	
美洲	Rav4 PHV	***	2021	胎压系统	√	√	√			
美洲	Rav4 PHV	***	2021	电控液压力转向	√	√	√			
美洲	Rav4 PHV	***	2021	前识别摄像机	√	√	√			
美洲	Rav4 PHV	***	2021	车道控制	√	√	√		0723, 0819	
美洲	Rav4 PHV	***	2021	全景监视器	√	√	√	√		
美洲	Rav4 PHV	***	2021	转向角度传感器	√	√	√			
美洲	Rav4 PHV	***	2021	驻车辅助摄像机	√	√	√	√		
美洲	Rav4 PHV	***	2021	空调	√	√	√		0460, 0469, 0472, 1126, 1127, 1128, 1129, 1130, 1131, 1132, 1133, 1134	
美洲	Rav4 PHV	***	2021	安全气囊	√	√	√			
美洲	Rav4 PHV	***	2021	预碰撞系统	√	√	√		1198, 1199, 1200	

美洲	Rav4 PHV	***	2021	主车 身	√	√	√		0005, 0013, 0333, 0396 , 0398, 0399, 0684, 069 2, 0699, 0708, 0709, 07 12, 0717, 0720, 1135, 1 136, 1137, 1138, 1139, 1140, 1141, 1142, 1143 , 1144, 1145, 1146, 114 7, 1148, 1149, 1150, 11 51, 1152, 1153, 1154, 1 155, 1156, 1157, 1158, 1159, 1160, 1161	
美洲	Rav4 PHV	***	2021	中央 网关	√	√	√			
美洲	Rav4 PHV	***	2021	后门	√	√	√	√	0422, 0423, 0424, 0425 , 0426, 0427, 0428	
美洲	Rav4 PHV	***	2021	驾驶 员车 门模 块	√	√	√		0429	
美洲	Rav4 PHV	***	2021	乘客 车 门模 块	√	√	√		0429	
美洲	Rav4 PHV	***	2021	左后 车 门模 块	√	√	√		0429	
美洲	Rav4 PHV	***	2021	右后 车 门模 块	√	√	√		0429	
美洲	Rav4 PHV	***	2021	驾驶 员座 椅	√	√	√	√	0026, 0411, 0412, 0413 , 0414, 0415, 0416, 041 7, 0418, 0419, 0420, 04	
美洲	Rav4 PHV	***	2021	主开 关	√	√	√			
美洲	Rav4 PHV	***	2021	滑动 天窗	√	√	√		0430	

美洲	Rav4 PHV	***	2021	组合仪表	√	√	√	0300, 0371, 0384, 0519, 0523, 0525, 0526, 0537, 0547, 0549, 0550, 0551, 0555, 0556, 0558, 0559, 0569, 0570, 0574, 0575, 0583, 0585, 0589, 0592, 0600, 0601, 0603, 0609, 0622, 0623, 0627, 0628, 0629, 0630, 0631, 0633, 0634, 0635, 0636, 0651, 0652, 0867, 0868, 0869, 0870, 0871, 0872, 0873, 0874, 0875, 0876, 0877, 0878, 0879, 0880, 0881, 0882, 0883, 0884, 0885, 0886, 0887, 0888, 0889, 0890, 0891, 0892, 0893, 0894, 0895, 0896, 0897, 0898, 0899, 0900, 0901, 0902, 0903, 0904, 0905, 0906, 0907, 0908, 0909, 0910, 0911, 0912, 0913, 0914, 0915, 0916, 0917, 0918, 0919, 0920, 0921, 0922, 0923, 0924, 0925, 0926, 0927, 0928, 0929, 0930, 0931, 0932, 0933, 0934, 0935, 0936, 0937, 0938, 0939, 0940, 0941, 0942, 0943, 0944, 0945, 0946, 0947, 0948, 0949, 0950, 0951, 0952, 0953, 0954, 0	
美洲	Rav4 PHV	***	2021	抬头显示器	√	√	√	0042, 0043, 1180, 1181, 1182, 1183, 1184, 1185, 1186	
美洲	Rav4 PHV	***	2021	路标辅助	√	√	√		
美洲	Rav4 PHV	***	2021	数字后视镜	√	√			
美洲	Rav4 PHV	***	2021	间隙警告	√	√	√	0023, 0024	
美洲	Rav4 PHV	***	2021	雨量 and 湿度传感器	√	√	√		
美洲	Rav4 PHV	***	2021	大灯控制	√	√			
美洲	Rav4 PHV	***	2021	大灯控制(副)	√	√			
美洲	Rav4 PHV	***	2021	前部识别摄像头(前照灯控制)	√	√	√		

美洲	Rav4 PHV	***	2021	进入&启动	√	√	√		0440, 1162, 1163, 1164, 1165, 1166, 1167, 1168, 1169	
美洲	Rav4 PHV	***	2021	电源控制	√	√	√			
美洲	Rav4 PHV	***	2021	导航系统	√	√	√	√		
美洲	Rav4 PHV	***	2021	前雷达传感器	√	√	√			
美洲	Rav4 PHV	***	2021	主盲点监视器	√	√	√		1170	
美洲	Rav4 PHV	***	2021	副盲点监视器	√	√	√		1171	
美洲	Rav4 PHV	***	2021	车辆接近通知系统	√	√	√		0036, 1172, 1173, 1174, 1175, 1176, 1177, 1201	
美洲	Rav4 PHV	***	2021	配电箱	√	√	√			
美洲	Rav4 PHV	***	2021	远程信息处理系统	√	√	√		1195, 1196	
美洲	Siena HV	***	2021	发动机	√	√	√	√	0064, 0073, 0074, 0103, 0104, 0107, 0130, 0142, 0148, 0151, 0161, 0173, 0175, 0178, 0180, 0181, 0183, 0184, 0185, 0186, 0187, 0188, 0197, 0199, 0204, 0229, 0230, 0242, 0243, 0247, 0251, 0255, 0828, 0829, 0830, 0831, 0832, 0833, 0834, 0835, 0836, 0837, 0838, 0839, 0840, 0841, 0842, 0843, 0844, 0845, 0846, 0847, 0848, 0849, 0850, 0851, 0852, 0853, 0854, 0855, 0856, 0857, 0858, 0859, 0860, 0861, 0862, 0863, 0864	
美洲	Siena HV	***	2021	混合动力控制	√	√	√		0063, 0064, 0072, 0074, 0173, 0187, 0188, 0841, 0842, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119	
美洲	Siena HV	***	2021	电动机发电机	√	√	√			
美洲	Siena HV	***	2021	后电动机发电机	√	√	√	√		
美洲	Siena HV	***	2021	雷达巡航1	√	√	√	√		

美洲	Siena HV	***	2021	雷达巡航2	√	√	√		1178, 1179	
美洲	Siena HV	***	2021	ABS / EPB	√	√	√		0367, 0729, 0738, 0786, 0812, 1120, 1121, 1122, 1123, 1124, 1125	
美洲	Siena HV	***	2021	制动助力器	√	√	√		0738, 0812, 1122, 1123, 1125	
美洲	Siena HV	***	2021	胎压系统	√	√	√			
美洲	Siena HV	***	2021	电控液压力转向	√	√	√			
美洲	Siena HV	***	2021	前识别摄像机	√	√	√			
美洲	Siena HV	***	2021	车道控制	√	√	√		0723, 0819	
美洲	Siena HV	***	2021	全景监视器	√	√	√	√		
美洲	Siena HV	***	2021	转向角度传感器	√	√	√			
美洲	Siena HV	***	2021	驻车辅助摄像机	√	√	√	√		
美洲	Siena HV	***	2021	空调	√	√	√		0460, 0469, 0472, 1126, 1127, 1128, 1129, 1130, 1131, 1132, 1133, 1134	
美洲	Siena HV	***	2021	安全气囊	√	√	√			
美洲	Siena HV	***	2021	预碰撞系统	√	√	√		1198, 1199, 1200	
美洲	Siena HV	***	2021	主车身	√	√	√		0005, 0013, 0333, 0396, 0398, 0399, 0684, 0692, 0699, 0708, 0709, 0712, 0717, 0720, 1135, 1136, 1137, 1138, 1139, 1140, 1141, 1142, 1143, 1144, 1145, 1146, 1147, 1148, 1149, 1150, 1151, 1152, 1153, 1154, 1155, 1156, 1157, 1158, 1159, 1160, 1161	
美洲	Siena HV	***	2021	中央网关	√	√	√			
美洲	Siena HV	***	2021	后门	√	√	√	√	0422, 0423, 0424, 0425, 0426, 0427, 0428	

美洲	Siena HV	***	2021	驾驶员车门模块	√	√	√		0429	
美洲	Siena HV	***	2021	乘客车门模块	√	√	√		0429	
美洲	Siena HV	***	2021	左后车门模块	√	√	√		0429	
美洲	Siena HV	***	2021	右后车门模块	√	√	√		0429	
美洲	Siena HV	***	2021	驾驶员座椅	√	√	√	√	0026, 0411, 0412, 0413, 0414, 0415, 0416, 0417, 0418, 0419, 0420, 04	
美洲	Siena HV	***	2021	主开关	√	√	√			
美洲	Siena HV	***	2021	滑动天窗	√	√	√		0430	
美洲	Siena HV	***	2021	倾斜与伸缩式方向盘	√	√	√		1187, 1188	

美洲	Sien na HV	***	2021	组合 仪表	√	√	√	0300, 0371, 0384, 0519 , 0523, 0525, 0526, 053 7, 0547, 0549, 0550, 05 51, 0555, 0556, 0558, 0 559, 0569, 0570, 0574, 0575, 0583, 0585, 0589 , 0592, 0600, 0601, 060 3, 0609, 0622, 0623, 06 27, 0628, 0629, 0630, 0 631, 0633, 0634, 0635, 0636, 0651, 0652, 0867 , 0868, 0869, 0870, 087 1, 0872, 0873, 0874, 08 75, 0876, 0877, 0878, 0 879, 0880, 0881, 0882, 0883, 0884, 0885, 0886 , 0887, 0888, 0889, 089 0, 0891, 0892, 0893, 08 94, 0895, 0896, 0897, 0 898, 0899, 0900, 0901, 0902, 0903, 0904, 0905 , 0906, 0907, 0908, 090 9, 0910, 0911, 0912, 09 13, 0914, 0915, 0916, 0 917, 0918, 0919, 0920, 0921, 0922, 0923, 0924 , 0925, 0926, 0927, 092 8, 0929, 0930, 0931, 09 32, 0933, 0934, 0935, 0 936, 0937, 0938, 0939, 0940, 0941, 0942, 0943 , 0944, 0945, 0946, 094 7, 0948, 0949, 0950, 09 51, 0952, 0953, 0954, 0		
美洲	Sien na HV	***	2021	抬头 显示器	√	√	√	0042, 0043, 1180, 1181 , 1182, 1183, 1184, 118 5, 1186		
美洲	Sien na HV	***	2021	路标 辅助	√	√	√			
美洲	Sien na HV	***	2021	左后 视镜	√	√	√	√	0256, 0257, 0258, 0259 , 0260, 0261, 0262, 026 3, 0264, 0265	
美洲	Sien na HV	***	2021	右后 视镜	√	√	√	√	0256, 0257, 0258, 0259 , 0260, 0261, 0262, 026 3, 0264, 0265	
美洲	Sien na HV	***	2021	数字 后视镜	√	√				
美洲	Sien na HV	***	2021	间隙 警告	√	√	√		0023, 0024	
美洲	Sien na HV	***	2021	雨量 和湿度 传感器	√	√	√			
美洲	Sien na HV	***	2021	大灯 控制	√	√				

美洲	Siena HV	***	2021	大灯控制(副)	√	√			
美洲	Siena HV	***	2021	前部识别摄像头(前照灯控制)	√	√	√		
美洲	Siena HV	***	2021	进入&启动	√	√	√		0440, 1162, 1163, 1164, 1165, 1166, 1167, 1168, 1169
美洲	Siena HV	***	2021	电源控制	√	√	√		
美洲	Siena HV	***	2021	导航系统	√	√	√	√	
美洲	Siena HV	***	2021	前雷达传感器	√	√	√		
美洲	Siena HV	***	2021	主盲点监视器	√	√	√		1170
美洲	Siena HV	***	2021	副盲点监视器	√	√	√		1171
美洲	Siena HV	***	2021	车辆接近通知系统	√	√	√		0036, 1172, 1173, 1174, 1175, 1176, 1177, 1201
美洲	Siena HV	***	2021	有源噪声控制	√	√	√		1189, 1190, 1191, 1192, 1193
美洲	Siena HV	***	2021	功率集成1号	√	√	√		
美洲	Siena HV	***	2021	功率集成2号	√	√	√		
美洲	Siena HV	***	2021	配电箱	√	√	√		
美洲	Siena HV	***	2021	远程信息处理系统	√	√	√		1195, 1196
美洲	Siena HV	***	2021	巡航控制	√	√	√	√	

日本	ALPHARD HV(埃尔法混合动力版)/VELL FIRE HV	ATH	全部年款	发动机和自动变速箱系统	√	√	√	√	0064, 0072, 0073, 0074, 0075, 0077, 0078, 0079, 0080, 0081, 0082, 0083, 0084, 0085, 0086, 0087, 0088, 0089, 0090, 0091, 0092, 0093, 0094, 0095, 0096, 0097, 0098, 0099, 0100, 0101, 0102, 0103, 0104, 0105, 0106, 0107, 0111, 0115, 0117, 0118, 0123, 0124, 0128, 0130, 0131, 0135, 0136, 0137, 0138, 0139, 0140, 0141, 0142, 0143, 0144, 0145, 0147, 0148, 0149, 0152, 0153, 0154, 0155, 0156, 0157, 0158, 0159, 0160, 0161, 0163, 0164, 0165, 0166, 0167, 0168, 0172, 0173, 0174, 0175, 0176, 0177, 0178, 0179, 0180, 0181, 0182, 0183, 0184, 0185, 0186, 0187, 0188, 0189, 0190, 0191, 0192, 0195, 0196, 0197, 0198, 0199, 0200, 0202, 0205, 0209, 0219, 0220, 0221, 0222, 0223, 0224, 0225, 0226, 0227, 0228, 0229, 0230, 0231, 0232, 0233, 0234, 0235, 0236, 0237, 0238, 0239, 0240, 0244, 0245, 0	SP0006, SP0019, SP0023, SP0024, SP0025, SP0026, SP0115, SP0117, SP0137, SP0139, SP0140, SP0141, SP0142, SP0143, SP0144, SP0145, SP0146, SP0151
日本	ALPHARD HV(埃尔法混合动力版)/VELL FIRE HV	ATH	全部年款	HV	√	√	√	√	0061, 0062, 0063, 0064, 0065, 0068, 0069, 0070, 0071, 0072, 0073, 0074, 0110, 1331, 1332, 1604, 1635, 1636, 1637, 1638, 1639, 1640, 1641, 1642, 1643, 1644, 1645, 1646, 1647, 1648, 1649, 1650, 1651, 1652, 1653, 1654, 1655, 1656, 1657, 1658	SP0006, SP0015, SP0016, SP0018, SP0019
日本	ALPHARD HV(埃尔法混合动力版)/VELL FIRE HV	ATH	全部年款	巡航控制	√	√	√	√		

日本	ALPHARD HV (埃尔夫混合动力版)/ VELLFIRE HV	ATH	全部年款	防抱死制动系统-车身稳定控制系统-牵引力控制系统	√	√	√	√	0026, 0278, 0279, 0281, 0282, 0284, 0285, 0725, 0726, 0727, 0728, 0731, 0732, 0733, 0734, 0735, 0736, 0737, 0738, 0739, 0740, 0741, 0742, 0743, 0744, 0745, 0746, 0747, 0748, 0750, 0751, 0752, 0753, 0754, 0755, 0756, 0757, 0758, 0759, 0760, 0761, 0762, 0763, 0764, 0765, 0766, 0767, 0768, 0769, 0770, 0771, 0772, 0773, 0775, 0776, 0783, 0784, 0785, 0786, 0787, 0788, 0789, 0790, 0791, 0792, 0793, 0795, 0796, 0797, 0806, 0807, 0808, 0812, 1213, 1432, 1433, 1434, 1435, 1436, 1437, 1438, 1439, 1554, 1555, 1556, 1557, 1558, 1559, 1560, 1561, 1562, 1563, 1564, 1565, 1566, 1567, 1568, 1569, 1570, 1571, 1572, 1573, 1574, 1575, 1576, 1577, 1578, 1579, 1580, 1581, 1582, 1583, 1584, 1585, 1586, 1587, 1588, 1589	SP0003, SP0004, SP0005, SP0006, SP0015, SP0019, SP0073
日本	ALPHARD HV (埃尔夫混合动力版)/ VELLFIRE HV	ATH	全部年款	电动液压助力转向系统	√	√	√	√		SP0003, SP0019, SP0054, SP0055
日本	ALPHARD HV (埃尔夫混合动力版)/ VELLFIRE HV	ATH	全部年款	车道保持辅助	√	√	√			

日本	ALPHARD HV (埃尔法混合动力版) / VELLFIRE HV	ATH	全部年款	全景监视器	√	√	√	√		
日本	ALPHARD HV (埃尔法混合动力版) / VELLFIRE HV	ATH	全部年款	空调	√	√	√	√	0455, 0456, 0457, 0459, 0460, 0461, 0462, 0463, 0464, 0465, 0466, 0467, 0468, 0469, 0470, 0471, 0472, 0473, 0474, 0475, 0476, 0477, 0478, 0479, 0480, 0481, 0482, 0483, 0484, 0485, 0487, 0493, 0497, 0498, 0499, 0500, 0501, 0502, 0503, 0504, 0505, 0506, 0507, 0508, 0509, 0510, 0511, 0512, 0513, 0514, 1273, 1274, 1278, 1279, 1280, 1281, 1282, 1283, 1284, 1409, 1410, 1411, 1412, 1413, 1414, 1415, 1416, 1417, 1418, 1419, 1420, 1421, 1528, 1529, 1530, 1531, 1532, 1533, 1534, 1535	SP0065, SP0066, SP0104
日本	ALPHARD HV (埃尔法混合动力版) / VELLFIRE HV	ATH	全部年款	安全气囊	√	√	√			SP0019
日本	ALPHARD HV (埃尔法混合动力版) / VELLFIRE HV	ATH	全部年款	主车身	√	√	√	√	0005, 0263, 0268, 0269, 0324, 0325, 0327, 0328, 0329, 0330, 0331, 0333, 0386, 0393, 0394, 0395, 0396, 0397, 0398, 0399, 0400, 0682, 0683, 0684, 0685, 0686, 0687, 0688, 0689, 0690, 0691, 0692, 0693, 0694, 0695, 0698, 0699, 0700, 0701, 0702, 0703, 0705, 0706, 0707, 0708, 0709, 0710, 0711, 0712, 0713, 0714, 0715, 0716, 0718, 0719, 0720, 0721, 1425, 1426, 1427, 1428	SP0018, SP0056

日本	ALPHARD HV(埃尔夫混合动力版)/VELL FIRE HV	ATH	全部年款	网关	√	√	√	√		SP0018
日本	ALPHARD HV(埃尔夫混合动力版)/VELL FIRE HV	ATH	全部年款	副网关	√	√	√	√		SP0018
日本	ALPHARD HV(埃尔夫混合动力版)/VELL FIRE HV	ATH	全部年款	左后门	√	√	√	√	0259, 0265, 0326, 0331, 0332, 0333, 0401, 0402, 0403, 0404, 0405, 0406, 0407, 0408, 0409, 0410, 0429, 1261, 1262	
日本	ALPHARD HV(埃尔夫混合动力版)/VELL FIRE HV	ATH	全部年款	右后车门	√	√	√	√	0259, 0265, 0326, 0331, 0332, 0333, 0401, 0402, 0403, 0404, 0405, 0406, 0407, 0408, 0409, 0410, 0429, 1261, 1262	
日本	ALPHARD HV(埃尔夫混合动力版)/VELL FIRE HV	ATH	全部年款	后门	√	√	√	√	0422, 0423, 0424, 0425, 0426, 0427, 0428	

日本	ALPHARD HV(埃尔法混合动力版)/VELLFIRE HV	ATH	全部年款	驾驶员门模块	√	√	√		0429	
日本	ALPHARD HV(埃尔法混合动力版)/VELLFIRE HV	ATH	全部年款	乘客车门模块	√	√	√		0429	
日本	ALPHARD HV(埃尔法混合动力版)/VELLFIRE HV	ATH	全部年款	左后车门模块	√	√	√		0429	
日本	ALPHARD HV(埃尔法混合动力版)/VELLFIRE HV	ATH	全部年款	右后车门模块	√	√	√		0429	
日本	ALPHARD HV(埃尔法混合动力版)/VELLFIRE HV	ATH	全部年款	驾驶员座椅	√	√	√	√	0026, 0411, 0412, 0413, 0414, 0415, 0416, 0417, 0418, 0419, 0420, 0421	

日本	ALPHARD HV(埃尔法混合动力版)/VELLFIRE HV	ATH	全部年款	主开关	√	√	√		1457, 1458, 1459, 1460	
日本	ALPHARD HV(埃尔法混合动力版)/VELLFIRE HV	ATH	全部年款	滑动天窗	√	√	√		0430	
日本	ALPHARD HV(埃尔法混合动力版)/VELLFIRE HV	ATH	全部年款	组合仪表	√	√	√	√	0300, 0515, 0516, 0517, 0518, 0519, 0520, 0521, 0523, 0524, 0525, 0526, 0527, 0528, 0529, 0531, 0532, 0533, 0534, 0535, 0536, 0537, 0538, 0539, 0540, 0541, 0542, 0543, 0544, 0545, 0546, 0547, 0548, 0549, 0550, 0551, 0552, 0553, 0554, 0555, 0556, 0557, 0558, 0559, 0560, 0561, 0562, 0563, 0564, 0565, 0566, 0567, 0568, 0569, 0571, 0572, 0573, 0574, 0575, 0576, 0577, 0578, 0579, 0580, 0581, 0582, 0583, 0584, 0585, 0586, 0587, 0588, 0589, 0590, 0591, 0592, 0593, 0594, 0595, 0596, 0597, 0598, 0599, 0600, 0601, 0602, 0603, 0604, 0605, 0606, 0607, 0608, 0609, 0610, 0611, 0612, 0615, 0616, 0617, 0618, 0619, 0620, 0621, 0622, 0623, 0624, 0625, 0626, 0627, 0628, 0629, 0630, 0631, 0632, 0633, 0634, 0635, 0636, 0637, 0638, 0639, 0640, 0641, 0642, 0643, 0644, 0645, 0646, 0647, 0	

日本	ALPHARD HV(埃尔夫混合动力版)/VELL FIRE HV	ATH	全部年款	后视镜	√	√	√		0259, 0261, 0262, 0263, 0264, 0324, 0325, 0326, 0327, 0328, 0329, 0330, 0331, 0332, 0333	
日本	ALPHARD HV(埃尔夫混合动力版)/VELL FIRE HV	ATH	全部年款	直观停车辅助系统	√	√	√	√	0023, 0024, 0025, 0026	SP0053
日本	ALPHARD HV(埃尔夫混合动力版)/VELL FIRE HV	ATH	全部年款	自适应前大灯系统	√	√	√	√	0007, 0008, 0009, 0370, 0371, 0372, 0373, 0374, 0375, 0376, 0377, 0378, 0379, 0380, 0381, 0382, 0383, 0384, 0385, 0386, 0387, 0388, 0389, 1492, 1493, 1494	
日本	ALPHARD HV(埃尔夫混合动力版)/VELL FIRE HV	ATH	全部年款	智能钥匙	√	√	√	√	0392, 0393, 0398, 0399, 0400, 0431, 0432, 0433, 0434, 0435, 0436, 0437, 0438, 0439, 0440, 0441, 0443, 0444, 0445, 0446, 0447, 0448, 0449, 0450, 0451, 0452, 0453, 0454, 1408	SP0057, SP0058, SP0059, SP0060, SP0149
日本	ALPHARD HV(埃尔夫混合动力版)/VELL FIRE HV	ATH	全部年款	导航系统	√	√	√	√		SP0045

日本	ALPHARD HV(埃尔法混合动力版)/VELLFIRE HV	ATH	全部年款	雷达巡航	√	√	√	√		SP0074, SP0152
日本	ALPHARD HV(埃尔法混合动力版)/VELLFIRE HV	ATH	全部年款	碰撞前	√	√	√	√	0274, 0275, 0276, 0277	
日本	ALPHARD HV(埃尔法混合动力版)/VELLFIRE HV	ATH	全部年款	车辆接近通知系统	√	√	√		0035, 0036, 0037	
日本	ALPHARD HV(埃尔法混合动力版)/VELLFIRE HV	ATH	全部年款	HV电池	√	√	√	√	0068, 1328, 1329, 1330	SP0018
日本	ALPHARD HV(埃尔法混合动力版)/VELLFIRE HV	ATH	全部年款	雷达巡航(SIL HV内置)	√	√	√	√		SP0074

日本	ALPHARD HV (埃尔夫混合动力版) / VELLFIRE HV	ATH	全部年款	雷达巡航 (SIL发动机内置)	√	√	√	√		SP0074, SP0152
日本	ALPHARD HV (埃尔夫混合动力版) / VELLFIRE HV	ATH	全部年款	空气悬挂	√	√	√		0365, 1397, 1398, 1399, 1400, 1401, 1402, 1403, 1404, 1405, 1406, 1540, 1541, 1542, 1543, 1544, 1545, 1546, 1547, 1548, 1549, 1550, 1551, 1552, 1553	SP0003, SP0019, SP0159
日本	ALPHARD HV (埃尔夫混合动力版) / VELLFIRE HV	ATH	全部年款	防抱死制动系统 - 车身稳定控制系统	√	√	√	√	0775, 0812, 1433, 1434, 1437, 1559, 1560, 1561, 1563, 1564, 1565, 1566, 1568, 1569, 1570, 1571, 1572, 1589	SP0003, SP0004, SP0006, SP0019, SP0073
日本	ALPHARD HV (埃尔夫混合动力版) / VELLFIRE HV	ATH	全部年款	ARS	√	√	√			SP0003, SP0019
日本	ALPHARD HV (埃尔夫混合动力版) / VELLFIRE HV	ATH	全部年款	4WD	√	√	√			

日本	ALPHARD HV(埃尔夫混合动力版)/VELLFIRE HV	ATH	全部年款	胎压系统	√	√	√			SP0003, SP0019, SP0051
日本	ALPHARD HV(埃尔夫混合动力版)/VELLFIRE HV	ATH	全部年款	可变齿转向系统	√	√	√	√		SP0003, SP0019, SP0054, SP0160
日本	ALPHARD HV(埃尔夫混合动力版)/VELLFIRE HV	ATH	全部年款	变速器控制	√	√	√	√		
日本	ALPHARD HV(埃尔夫混合动力版)/VELLFIRE HV	ATH	全部年款	停机系统状态由认证ECU或智能钥匙ECU确定	√	√	√		0399, 1513, 1514, 1515, 1516, 1517, 1518, 1519, 1520, 1521, 1522	SP0060, SP0097, SP0155
日本	ALPHARD HV(埃尔夫混合动力版)/VELLFIRE HV	ATH	全部年款	安全指示	√	√	√		0395, 0398, 0399, 1247, 1248, 1249, 1250, 1251, 1252, 1253, 1256, 1524, 1525, 1526	

日本	ALPHARD HV(埃尔法混合动力版)/VELLFIRE HV	ATH	全部年款	辅助系统安全气囊(SIL)	√	√				SP0019
日本	ALPHARD HV(埃尔法混合动力版)/VELLFIRE HV	ATH	全部年款	辅助系统安全气囊(SIL 2)	√	√	√			SP0019
日本	ALPHARD HV(埃尔法混合动力版)/VELLFIRE HV	ATH	全部年款	2号车身	√	√	√		0397, 0682, 0683, 0684, 0685, 0718, 0719, 1223, 1227, 1228, 1229, 1236, 1244, 1491	
日本	ALPHARD HV(埃尔法混合动力版)/VELLFIRE HV	ATH	全部年款	3号车身	√	√	√		0038, 0039, 0392, 0686, 0707, 1149, 1227, 1228, 1242, 1257, 1461, 1462, 1463, 1464, 1465, 1466, 1467, 1468, 1469, 1470, 1471, 1472, 1473, 1474, 1475, 1476, 1477, 1478, 1479, 1480, 1481, 1482, 1483, 1484, 1485, 1486, 1487, 1488, 1489, 1490	
日本	ALPHARD HV(埃尔法混合动力版)/VELLFIRE HV	ATH	全部年款	4号车身	√		√		0038, 0039, 0392, 0686, 1149, 1227, 1228, 1239, 1242, 1257, 1461, 1469, 1471, 1472, 1473, 1474, 1475, 1476, 1477, 1478, 1480, 1481, 1482, 1483, 1484, 1485, 1486, 1487, 1488, 1489, 1490	

日本	ALPHARD HV(埃尔夫混合动力版)/VELL FIRE HV	ATH	全部年款	5号车身			√		0038, 0039, 0392, 0686, 1149, 1227, 1228, 1242, 1257, 1461, 1471, 1472, 1473, 1474, 1475, 1476, 1477, 1478, 1480, 1481, 1482, 1483, 1484, 1485, 1486, 1487, 1488, 1489, 1490, 1512	
日本	ALPHARD HV(埃尔夫混合动力版)/VELL FIRE HV	ATH	全部年款	驾驶员车门	√	√	√		0260, 0261, 0262, 0263, 0264, 0331, 0332, 0333, 0429, 1261	
日本	ALPHARD HV(埃尔夫混合动力版)/VELL FIRE HV	ATH	全部年款	乘客车门	√	√	√		0260, 0261, 0262, 0263, 0264, 0331, 0332, 0333, 0429, 1260, 1261	
日本	ALPHARD HV(埃尔夫混合动力版)/VELL FIRE HV	ATH	全部年款	后门电动窗	√	√	√		0333, 0423, 0424, 0426, 0428, 0429, 1489, 1490, 1523	
日本	ALPHARD HV(埃尔夫混合动力版)/VELL FIRE HV	ATH	全部年款	乘客座椅			√		0414, 0415, 0416, 0417, 0418, 0419	

日本	ALPHARD HV(埃尔夫混合动力版)/VELLFIRE HV	ATH	全部年款	左后座椅			√		0414, 1509, 1510, 1511	
日本	ALPHARD HV(埃尔夫混合动力版)/VELLFIRE HV	ATH	全部年款	右后座椅			√		0414, 1509, 1510, 1511	
日本	ALPHARD HV(埃尔夫混合动力版)/VELLFIRE HV	ATH	全部年款	驾驶员座椅开关			√			
日本	ALPHARD HV(埃尔夫混合动力版)/VELLFIRE HV	ATH	全部年款	倾斜与伸缩式方向盘	√	√	√	√	0368, 0369, 1527	
日本	ALPHARD HV(埃尔夫混合动力版)/VELLFIRE HV	ATH	全部年款	后视镜(左右一体)			√		0260, 0261, 0262, 0263, 0264, 1495, 1496, 1498, 1499, 1500, 1501, 1502, 1503, 1507, 1508	

日本	ALPHARD HV(埃尔夫混合动力版)/VELLFIRE HV	ATH	全部年款	右后视镜			√		0260, 0261, 0262, 0263, 0264, 1495, 1496, 1498, 1499, 1500, 1501, 1502, 1503, 1507, 1508	
日本	ALPHARD HV(埃尔夫混合动力版)/VELLFIRE HV	ATH	全部年款	左后视镜			√		0260, 0261, 0262, 0263, 0264, 1495, 1496, 1497, 1498, 1499, 1500, 1501, 1502, 1503, 1504	
日本	ALPHARD HV(埃尔夫混合动力版)/VELLFIRE HV	ATH	全部年款	组合开关			√			
日本	ALPHARD HV(埃尔夫混合动力版)/VELLFIRE HV	ATH	全部年款	方向盘多功能按键总成开关			√			
日本	ALPHARD HV(埃尔夫混合动力版)/VELLFIRE HV	ATH	全部年款	雨量传感器			√			

日本	ALPHARD HV(埃尔夫混合动力版)/VELL FIRE HV	ATH	全部年款	雨刮			√		1474, 1484, 1505, 1506	
日本	ALPHARD HV(埃尔夫混合动力版)/VELL FIRE HV	ATH	全部年款	电源控制	√	√	√		0268, 0269, 0721, 1455	
日本	ALPHARD HV(埃尔夫混合动力版)/VELL FIRE HV	ATH	全部年款	夜视	√	√	√		0975, 1368, 1440, 1441, 1442, 1443, 1444, 1445	
日本	ALPHARD HV(埃尔夫混合动力版)/VELL FIRE HV	ATH	全部年款	防盗器(内置发动机)	√	√	√			SP0158
日本	ALPHARD HV(埃尔夫混合动力版)/VELL FIRE HV	ATH	全部年款	巡航控制(汽油发动机SIL内置)	√	√	√	√		

日本	ALPHARD HV(埃尔法混合动力版)/VELL FIRE HV	AYH	全部年款	发动机	√	√	√	√	0064, 0072, 0073, 0074, 0075, 0077, 0078, 0079, 0080, 0081, 0082, 0083, 0084, 0085, 0086, 0087, 0088, 0089, 0090, 0091, 0092, 0093, 0094, 0095, 0096, 0097, 0098, 0099, 0100, 0101, 0102, 0103, 0104, 0105, 0106, 0107, 0111, 0115, 0117, 0118, 0123, 0124, 0128, 0130, 0131, 0135, 0136, 0137, 0138, 0139, 0140, 0141, 0142, 0143, 0144, 0145, 0147, 0148, 0149, 0152, 0153, 0154, 0155, 0156, 0157, 0158, 0159, 0160, 0161, 0163, 0164, 0165, 0166, 0167, 0168, 0172, 0173, 0174, 0175, 0176, 0177, 0178, 0179, 0180, 0181, 0182, 0183, 0184, 0185, 0186, 0187, 0188, 0189, 0190, 0191, 0192, 0195, 0196, 0197, 0198, 0199, 0200, 0202, 0205, 0209, 0219, 0220, 0221, 0222, 0223, 0224, 0225, 0226, 0227, 0228, 0229, 0230, 0231, 0232, 0233, 0234, 0235, 0236, 0237, 0238, 0239, 0240, 0244, 0245, 0	
日本	ALPHARD HV(埃尔法混合动力版)/VELL FIRE HV	AYH	全部年款	混合动力控制	√	√	√	√	0061, 0062, 0063, 0064, 0065, 0066, 0067, 0068, 0069, 0070, 0071, 0072, 0073, 0074, 1331, 1332	
日本	ALPHARD HV(埃尔法混合动力版)/VELL FIRE HV	AYH	全部年款	巡航控制	√	√	√	√		

日本	ALPHARD HV(埃尔法混合动力版)/VELL FIRE HV	AYH	全部年款	ABS-VSC-TRC(TRAC)	√	√	√	√	0026, 0278, 0279, 0281, 0282, 0284, 0285, 0725, 0726, 0727, 0728, 0731, 0732, 0733, 0734, 0735, 0736, 0737, 0738, 0739, 0740, 0741, 0742, 0743, 0744, 0745, 0746, 0747, 0748, 0750, 0751, 0752, 0753, 0754, 0755, 0756, 0757, 0758, 0759, 0760, 0761, 0762, 0763, 0764, 0765, 0766, 0767, 0768, 0769, 0770, 0771, 0772, 0773, 0775, 0776, 0783, 0784, 0785, 0786, 0787, 0788, 0789, 0790, 0791, 0792, 0793, 0795, 0796, 0797, 0806, 0807, 0808, 0812, 1213, 1432, 1433, 1434, 1435, 1436, 1437	SP0005
日本	ALPHARD HV(埃尔法混合动力版)/VELL FIRE HV	AYH	全部年款	电子动力方向机	√	√	√	√		
日本	ALPHARD HV(埃尔法混合动力版)/VELL FIRE HV	AYH	全部年款	电动驻车制动	√	√	√	√	0278, 0279, 0280, 0281, 0282, 0283, 0284, 0285, 0286, 0287, 0288, 0289, 0290, 0291, 0292, 0293, 0294, 0295, 0296, 0297, 0298, 0299	
日本	ALPHARD HV(埃尔法混合动力版)/VELL FIRE HV	AYH	全部年款	全景监视器	√	√	√	√		

日本	ALPHARD HV(埃尔法混合动力版)/VELL FIRE HV	AYH	全部年款	智能驻车辅助倒车监视器	√	√	√	√		
日本	ALPHARD HV(埃尔法混合动力版)/VELL FIRE HV	AYH	全部年款	空调	√	√	√	√	0455, 0456, 0457, 0459, 0460, 0462, 0463, 0464, 0465, 0466, 0467, 0468, 0469, 0470, 0471, 0473, 0474, 0475, 0476, 0477, 0478, 0479, 0480, 0481, 0482, 0483, 0484, 0485, 0487, 0493, 0498, 0499, 0500, 0501, 0502, 0503, 0504, 0505, 0506, 0507, 0508, 0509, 0510, 0511, 0512, 0513, 0514, 1409, 1410, 1411, 1412, 1413, 1414, 1415, 1416, 1417, 1418	
日本	ALPHARD HV(埃尔法混合动力版)/VELL FIRE HV	AYH	全部年款	安全气囊	√	√	√	√		
日本	ALPHARD HV(埃尔法混合动力版)/VELL FIRE HV	AYH	全部年款	主车身	√	√	√	√	0005, 0263, 0268, 0269, 0324, 0325, 0327, 0328, 0329, 0330, 0331, 0333, 0386, 0393, 0394, 0395, 0396, 0397, 0398, 0399, 0400, 0682, 0683, 0684, 0685, 0686, 0687, 0688, 0689, 0690, 0691, 0692, 0693, 0694, 0695, 0698, 0699, 0700, 0701, 0702, 0703, 0705, 0706, 0707, 0708, 0709, 0710, 0711, 0712, 0713, 0714, 0715, 0716, 0718, 0719, 0720, 0721, 1425, 1426, 1427, 1428	

日本	ALPHARD HV(埃尔夫混合动力版)/VELLFIRE HV	AYH	全部年款	HV网关	√	√	√	√		
日本	ALPHARD HV(埃尔夫混合动力版)/VELLFIRE HV	AYH	全部年款	副网关	√	√	√	√		
日本	ALPHARD HV(埃尔夫混合动力版)/VELLFIRE HV	AYH	全部年款	左后门	√	√	√	√	0259, 0265, 0326, 0331, 0332, 0333, 0401, 0402, 0403, 0404, 0405, 0406, 0407, 0408, 0409, 0410	
日本	ALPHARD HV(埃尔夫混合动力版)/VELLFIRE HV	AYH	全部年款	右后车门	√	√	√	√	0259, 0265, 0326, 0331, 0332, 0333, 0401, 0402, 0403, 0404, 0405, 0406, 0407, 0408, 0409, 0410	
日本	ALPHARD HV(埃尔夫混合动力版)/VELLFIRE HV	AYH	全部年款	后门	√	√	√	√	0422, 0423, 0424, 0425, 0426, 0427, 0428	

日本	ALPHARD HV(埃尔夫混合动力版)/VELLFIRE HV	AYH	全部年款	驾驶员门模块	√	√	√		0429	
日本	ALPHARD HV(埃尔夫混合动力版)/VELLFIRE HV	AYH	全部年款	乘客车门模块	√	√	√		0429	
日本	ALPHARD HV(埃尔夫混合动力版)/VELLFIRE HV	AYH	全部年款	左后车门模块	√	√	√		0429	
日本	ALPHARD HV(埃尔夫混合动力版)/VELLFIRE HV	AYH	全部年款	右后车门模块	√	√	√		0429	
日本	ALPHARD HV(埃尔夫混合动力版)/VELLFIRE HV	AYH	全部年款	驾驶员座椅	√	√	√	√	0026, 0411, 0412, 0413, 0414, 0415, 0416, 0417, 0418, 0419, 0420, 0421	

日本	ALPHARD HV(埃尔法混合动力版)/VELL FIRE HV	AYH	全部年款	主开关	√	√	√		
日本	ALPHARD HV(埃尔法混合动力版)/VELL FIRE HV	AYH	全部年款	滑动天窗	√	√	√	0430	
日本	ALPHARD HV(埃尔法混合动力版)/VELL FIRE HV	AYH	全部年款	组合仪表	√	√	√	√	0300, 0515, 0516, 0517, 0518, 0519, 0520, 0521, 0523, 0524, 0525, 0526, 0527, 0528, 0529, 0531, 0532, 0533, 0534, 0535, 0536, 0537, 0538, 0539, 0540, 0541, 0542, 0543, 0544, 0545, 0546, 0547, 0548, 0549, 0550, 0551, 0552, 0553, 0554, 0555, 0556, 0557, 0558, 0559, 0560, 0561, 0562, 0563, 0564, 0565, 0566, 0567, 0568, 0569, 0571, 0572, 0573, 0574, 0575, 0576, 0577, 0578, 0579, 0580, 0581, 0582, 0583, 0584, 0585, 0586, 0587, 0588, 0589, 0590, 0591, 0592, 0593, 0594, 0595, 0596, 0597, 0598, 0599, 0600, 0601, 0602, 0603, 0604, 0605, 0606, 0607, 0608, 0609, 0610, 0611, 0612, 0615, 0616, 0617, 0618, 0619, 0620, 0621, 0622, 0623, 0624, 0625, 0626, 0627, 0628, 0629, 0630, 0631, 0632, 0633, 0634, 0635, 0636, 0637, 0638, 0639, 0640, 0641, 0642, 0643, 0644, 0645, 0646, 0647, 0

日本	ALPHARD HV(埃尔夫混合动力版)/VELLFIRE HV	AYH	全部年款	右后视镜	√	√	√	√	0256, 0257, 0258, 0259, 0261, 0262, 0263, 0264, 0265, 0324, 0325, 1371
日本	ALPHARD HV(埃尔夫混合动力版)/VELLFIRE HV	AYH	全部年款	左后视镜	√	√	√	√	0256, 0257, 0258, 0259, 0261, 0262, 0263, 0264, 0265, 0324, 0325, 1371
日本	ALPHARD HV(埃尔夫混合动力版)/VELLFIRE HV	AYH	全部年款	智能驻车辅助/智能间隙声呐/间隙声呐	√	√	√	√	
日本	ALPHARD HV(埃尔夫混合动力版)/VELLFIRE HV	AYH	全部年款	前大灯自动调平	√	√	√	√	0002, 0003, 0004, 0005, 0006, 0007, 0008, 0009, 0013, 0014, 0015
日本	ALPHARD HV(埃尔夫混合动力版)/VELLFIRE HV	AYH	全部年款	自动远光灯定设置状态	√	√	√		0028

日本	ALPHARD HV(埃尔夫混合动力版)/VELL FIRE HV	AYH	全部年款	智能钥匙	√	√	√	√	0392, 0393, 0398, 0399, 0400, 0431, 0432, 0433, 0434, 0435, 0436, 0437, 0438, 0439, 0440, 0441, 0443, 0444, 0445, 0446, 0447, 0448, 0449, 0450, 0451, 0452, 0453, 0454, 1408	
日本	ALPHARD HV(埃尔夫混合动力版)/VELL FIRE HV	AYH	全部年款	电源控制	√	√	√	√	0267, 0268, 0269, 1372, 1373, 1374, 1375	
日本	ALPHARD HV(埃尔夫混合动力版)/VELL FIRE HV	AYH	全部年款	远程发动机启动	√	√	√	√		
日本	ALPHARD HV(埃尔夫混合动力版)/VELL FIRE HV	AYH	全部年款	导航系统	√	√	√	√		
日本	ALPHARD HV(埃尔夫混合动力版)/VELL FIRE HV	AYH	全部年款	车辆接近通知系统	√	√	√		0035, 0036, 0037	

日本	ALPHARD HV(埃尔法混合动力版)/VELLFIRE HV	AYH	全部年款	车顶照明	√	√	√	√	0046, 0047, 0048, 0049, 0050, 0051, 0052, 0053, 0054, 0055, 0056, 0057, 0058, 0059, 0060	
日本	ALPHARD HV(埃尔法混合动力版)/VELLFIRE HV	AYH	全部年款	雷达巡航	√	√	√	√	0017, 0018	
日本	ALPHARD HV(埃尔法混合动力版)/VELLFIRE HV	AYH	全部年款	碰撞预测	√	√	√	√	0016, 0017, 0018, 0020, 0021, 0022, 0266	
日本	ALPHARD HV(埃尔法混合动力版)/VELLFIRE HV	AYH	全部年款	雷达巡航1	√	√	√	√		
日本	ALPHARD HV(埃尔法混合动力版)/VELLFIRE HV	AYH	全部年款	雷达巡航2	√	√	√		1178, 1179	

日本	ALPHARD HV(埃尔夫混合动力版)/VELL FIRE HV	AYH	全部年款	前识别摄像机	√	√	√		
日本	ALPHARD HV(埃尔夫混合动力版)/VELL FIRE HV	AYH	全部年款	车道控制	√	√	√	0723, 0819	
日本	ALPHARD HV(埃尔夫混合动力版)/VELL FIRE HV	AYH	全部年款	驻车辅助摄像机	√	√	√	√	
日本	ALPHARD HV(埃尔夫混合动力版)/VELL FIRE HV	AYH	全部年款	预碰撞系统	√	√	√	1198, 1199, 1200	
日本	ALPHARD HV(埃尔夫混合动力版)/VELL FIRE HV	AYH	全部年款	中央网关	√	√	√	√	

日本	ALPHARD HV(埃尔夫混合动力版)/VELL FIRE HV	AYH	全部年款	路标辅助	√	√	√		
日本	ALPHARD HV(埃尔夫混合动力版)/VELL FIRE HV	AYH	全部年款	自适应前大灯系统	√	√	√	√	0007, 0008, 0009, 0370, 0371, 0372, 0373, 0374, 0375, 0376, 0377, 0378, 0379, 0380, 0381, 0382, 0383, 0384, 0385, 0386, 0387, 0388, 0389
日本	ALPHARD HV(埃尔夫混合动力版)/VELL FIRE HV	AYH	全部年款	前部识别摄像头(前照灯控制)	√	√	√		
日本	ALPHARD HV(埃尔夫混合动力版)/VELL FIRE HV	AYH	全部年款	进入&启动	√	√	√	√	0392, 0393, 0398, 0399, 0400, 0431, 0432, 0433, 0434, 0435, 0436, 0437, 0438, 0439, 0440, 0441, 0443, 0444, 0445, 0446, 0447, 0448, 0449, 0450, 0451, 0452, 0453, 0454, 1408
日本	ALPHARD HV(埃尔夫混合动力版)/VELL FIRE HV	AYH	全部年款	前雷达传感器	√	√	√		

日本	ALPHARD HV(埃尔法混合动力版)/VELL FIRE HV	AYH	全部年款	主盲监视器	√	√	√	√		
日本	ALPHARD HV(埃尔法混合动力版)/VELL FIRE HV	AYH	全部年款	副盲监视器	√	√	√	√		
日本	ALPHARD HV(埃尔法混合动力版)/VELL FIRE HV	AYH	全部年款	ITS连接	√	√	√	√		
日本	ALPHARD HV(埃尔法混合动力版)/VELL FIRE HV	AYH	全部年款	车辆接近通知系统	√	√	√		0035, 0036, 1172, 1173, 1174, 1175, 1176, 1177	
日本	ALPHARD HV(埃尔法混合动力版)/VELL FIRE HV	AYH	全部年款	远程信息系统	√	√	√	√	0029, 1195, 1196	SP0108, SP0153, SP0163

日本	AURIS混合动力版	ZWE	全部年款	巡航控制	√	√	√	√			
日本	AURIS混合动力版	ZWE	全部年款	防抱死制动系统-车身稳定控制系统-牵引力控制系统	√	√	√	√	0026, 0278, 0279, 0281, 0282, 0284, 0285, 0285, 0725, 0726, 0727, 0728, 0731, 0732, 0733, 0734, 0735, 0736, 0737, 0738, 0739, 0740, 0741, 0742, 0743, 0744, 0745, 0746, 0747, 0748, 0750, 0751, 0752, 0753, 0754, 0755, 0756, 0757, 0758, 0759, 0760, 0761, 0762, 0763, 0764, 0765, 0766, 0767, 0768, 0769, 0770, 0771, 0772, 0773, 0775, 0776, 0783, 0784, 0785, 0786, 0787, 0788, 0789, 0790, 0791, 0792, 0793, 0795, 0796, 0797, 0806, 0807, 0808, 0812, 1213, 1432, 1433, 1434, 1435, 1436, 1437		
日本	AURIS混合动力版	ZWE	全部年款	电动液压助力转向系统	√	√	√	√			
日本	AURIS混合动力版	ZWE	全部年款	PCS/LDA/RSA/LVN	√	√	√	√	0028, 0821, 0823, 0824, 0825, 0826, 0827		
日本	AURIS混合动力版	ZWE	全部年款	变速器控制	√	√	√	√			
日本	AURIS混合动力版	ZWE	全部年款	空调	√	√	√	√	0455, 0456, 0457, 0459, 0460, 0462, 0463, 0464, 0465, 0466, 0467, 0468, 0469, 0470, 0471, 0473, 0474, 0475, 0476, 0477, 0478, 0479, 0480, 0481, 0482, 0483, 0484, 0485, 0487, 0493, 0498, 0499, 0500, 0501, 0502, 0503, 0504, 0505, 0506, 0507, 0508, 0509, 0510, 0511, 0512, 0513, 0514, 1409, 1410, 1411, 1412, 1413, 1414, 1415, 1416, 1417, 1418		
日本	AURIS混合动力版	ZWE	全部年款	防盗系统	√	√	√		0395, 0396, 0398, 0399, 0400, 1407		

日本	AURIS混合动力版	ZWE	全部年款	安全气囊	√	√	√	√		
日本	AURIS混合动力版	ZWE	全部年款	主车身	√	√	√	√	0005, 0263, 0268, 0269, 0324, 0325, 0327, 0328, 0329, 0330, 0331, 0333, 0386, 0393, 0394, 0395, 0396, 0397, 0398, 0399, 0400, 0682, 0683, 0684, 0685, 0686, 0687, 0688, 0689, 0690, 0691, 0692, 0693, 0694, 0695, 0698, 0699, 0700, 0701, 0702, 0703, 0705, 0706, 0707, 0708, 0709, 0710, 0711, 0712, 0713, 0714, 0715, 0716, 0718, 0719, 0720, 0721, 1425 1426 1427 1428	
日本	AURIS混合动力版	ZWE	全部年款	HV网关	√	√	√	√		
日本	AURIS混合动力版	ZWE	全部年款	驾驶员车门模块	√	√	√		0429	
日本	AURIS混合动力版	ZWE	全部年款	乘客车门模块	√	√	√		0429	
日本	AURIS混合动力版	ZWE	全部年款	左后车门模块	√	√	√		0429	
日本	AURIS混合动力版	ZWE	全部年款	右后车门模块	√	√	√		0429	
日本	AURIS混合动力版	ZWE	全部年款	主开关	√	√	√			
日本	AURIS混合动力版	ZWE	全部年款	滑动天窗	√	√	√		0430	

日本	AURIS混合动力版	ZWE	全部年款	组合仪表	√	√	√	√	0300, 0515, 0516, 0517, 0518, 0519, 0520, 0521, 0523, 0524, 0525, 0526, 0527, 0528, 0529, 0531, 0532, 0533, 0534, 0535, 0536, 0537, 0538, 0539, 0540, 0541, 0542, 0543, 0544, 0545, 0546, 0547, 0548, 0549, 0550, 0551, 0552, 0553, 0554, 0555, 0556, 0557, 0558, 0559, 0560, 0561, 0562, 0563, 0564, 0565, 0566, 0567, 0568, 0569, 0571, 0572, 0573, 0574, 0575, 0576, 0577, 0578, 0579, 0580, 0581, 0582, 0583, 0584, 0585, 0586, 0587, 0588, 0589, 0590, 0591, 0592, 0593, 0594, 0595, 0596, 0597, 0598, 0599, 0600, 0601, 0602, 0603, 0604, 0605, 0606, 0607, 0608, 0609, 0610, 0611, 0612, 0615, 0616, 0617, 0618, 0619, 0620, 0621, 0622, 0623, 0624, 0625, 0626, 0627, 0628, 0629, 0630, 0631, 0632, 0633, 0634, 0635, 0636, 0637, 0638, 0639, 0640, 0641, 0642, 0643, 0644, 0645, 0646, 0647, 0	
日本	AURIS混合动力版	ZWE	全部年款	自适应前大灯系统	√	√	√	√	0007, 0008, 0009, 0370, 0371, 0372, 0373, 0374, 0375, 0376, 0377, 0378, 0379, 0380, 0381, 0382, 0383, 0384, 0385, 0386, 0387, 0388, 0389	
日本	AURIS混合动力版	ZWE	全部年款	进入&启动	√	√	√	√	0392, 0393, 0398, 0399, 0400, 0431, 0432, 0433, 0434, 0435, 0436, 0437, 0438, 0439, 0440, 0441, 0443, 0444, 0445, 0446, 0447, 0448, 0449, 0450, 0451, 0452, 0453, 0454, 1408	
日本	AURIS混合动力版	ZWE	全部年款	电源控制	√	√	√	√	0267, 0268, 0269, 1372, 1373, 1374, 1375	
日本	AURIS混合动力版	ZWE	全部年款	远程发动机启动	√	√	√	√		
日本	AURIS混合动力版	ZWE	全部年款	车辆接近通知系统	√	√	√		0035, 0036, 0037	

日本	YARI S CROSS HV	MXPJ 1#	全部 年款	发动 机	√	√	√	√	0064, 0073, 0074, 0103 , 0104, 0107, 0130, 014 2, 0148, 0151, 0161, 01 73, 0175, 0178, 0180, 0 181, 0183, 0184, 0185, 0186, 0187, 0188, 0197 , 0199, 0204, 0229, 023 0, 0242, 0243, 0247, 02 51, 0255, 0828, 0829, 0 830, 0831, 0832, 0833, 0834, 0835, 0836, 0837 , 0838, 0839, 0840, 084 1, 0842, 0843, 0844, 08 45, 0846, 0847, 0848, 0 849, 0850, 0851, 0852, 0853, 0854, 0855, 0856 , 0857, 0858, 0859, 086 0, 0861, 0862, 0863, 08	
日本	YARI S CROSS HV	MXPJ 1#	全部 年款	混合 动力 控制	√	√	√	√		
日本	YARI S CROSS HV	MXPJ 1#	全部 年款	电动 机发 电机	√	√	√	√		
日本	YARI S CROSS HV	MXPJ 1#	全部 年款	后电 动机 发电 机	√	√	√	√		
日本	YARI S CROSS HV	MXPJ 1#	全部 年款	HV电 池	√	√	√		1116, 1194	
日本	YARI S CROSS HV	MXPJ 1#	全部 年款	雷达 巡航1	√	√	√			
日本	YARI S CROSS HV	MXPJ 1#	全部 年款	雷达 巡航2	√	√	√		1178, 1179	
日本	YARI S CROSS HV	MXPJ 1#	全部 年款	ABS / EPB	√	√	√		0367, 0729, 0738, 0786 , 0812, 1120, 1121, 112 2, 1123, 1124, 1125	
日本	YARI S CROSS HV	MXPJ 1#	全部 年款	电控 液压 动力 转向	√	√	√			
日本	YARI S CROSS HV	MXPJ 1#	全部 年款	电动 驻车 制动	√	√	√		0367, 0729, 0738, 0786 , 0812, 1120, 1121, 112 2, 1123, 1124, 1125	
日本	YARI S CROSS HV	MXPJ 1#	全部 年款	前识 别摄 像机	√	√	√			

日本	YARI S CROSS S HV	MXPJ 1#	全部 年款	车道 控制	√	√	√		0723, 0819	
日本	YARI S CROSS S HV	MXPJ 1#	全部 年款	转向 角度 传感器	√	√	√			
日本	YARI S CROSS S HV	MXPJ 1#	全部 年款	驻车 辅助 摄像机	√	√	√	√		
日本	YARI S CROSS S HV	MXPJ 1#	全部 年款	空调	√	√	√		0460, 0469, 0472, 1126 , 1127, 1128, 1129, 113 0, 1131, 1132, 1133, 11 34	
日本	YARI S CROSS S HV	MXPJ 1#	全部 年款	安全 气囊	√	√	√			
日本	YARI S CROSS S HV	MXPJ 1#	全部 年款	预碰 撞系 统	√	√	√		1198, 1199, 1200	
日本	YARI S CROSS S HV	MXPJ 1#	全部 年款	主车 身	√	√	√		0005, 0013, 0333, 0396 , 0398, 0399, 0684, 069 2, 0699, 0708, 0709, 07 12, 0717, 0720, 1135, 1 136, 1137, 1138, 1139, 1140, 1141, 1142, 1143 , 1144, 1145, 1146, 114 7, 1148, 1149, 1150, 11 51, 1152, 1153, 1154, 1 155, 1156, 1157, 1158, 1159, 1160, 1161	
日本	YARI S CROSS S HV	MXPJ 1#	全部 年款	中央 网关	√	√	√			
日本	YARI S CROSS S HV	MXPJ 1#	全部 年款	驾驶 员车 门模 块	√	√	√		0429	
日本	YARI S CROSS S HV	MXPJ 1#	全部 年款	乘客 车门 模块	√	√	√		0429	
日本	YARI S CROSS S HV	MXPJ 1#	全部 年款	左后 车门 模块	√	√	√		0429	
日本	YARI S CROSS S HV	MXPJ 1#	全部 年款	右后 车门 模块	√	√	√		0429	
日本	YARI S CROSS S HV	MXPJ 1#	全部 年款	主开 关	√	√	√			

日本	YARI S CROSS HV	MXPJ 1#	全部 年款	组合 仪表	√	√	√	0300, 0371, 0384, 0519 , 0523, 0525, 0526, 053 7, 0547, 0549, 0550, 05 51, 0555, 0556, 0558, 0 559, 0569, 0570, 0574, 0575, 0583, 0585, 0589 , 0592, 0600, 0601, 060 3, 0609, 0622, 0623, 06 27, 0628, 0629, 0630, 0 631, 0633, 0634, 0635, 0636, 0651, 0652, 0867 , 0868, 0869, 0870, 087 1, 0872, 0873, 0874, 08 75, 0876, 0877, 0878, 0 879, 0880, 0881, 0882, 0883, 0884, 0885, 0886 , 0887, 0888, 0889, 089 0, 0891, 0892, 0893, 08 94, 0895, 0896, 0897, 0 898, 0899, 0900, 0901, 0902, 0903, 0904, 0905 , 0906, 0907, 0908, 090 9, 0910, 0911, 0912, 09 13, 0914, 0915, 0916, 0 917, 0918, 0919, 0920, 0921, 0922, 0923, 0924 , 0925, 0926, 0927, 092 8, 0929, 0930, 0931, 09 32, 0933, 0934, 0935, 0 936, 0937, 0938, 0939, 0940, 0941, 0942, 0943 , 0944, 0945, 0946, 094 7, 0948, 0949, 0950, 09 51, 0952, 0953, 0954, 0	
日本	YARI S CROSS HV	MXPJ 1#	全部 年款	抬头 显示器	√	√	√	0042, 0043, 1180, 1181 , 1182, 1183, 1184, 118 5, 1186	
日本	YARI S CROSS HV	MXPJ 1#	全部 年款	路标 辅助	√	√	√		
日本	YARI S CROSS HV	MXPJ 1#	全部 年款	间隙 警告	√	√	√	0023, 0024	
日本	YARI S CROSS HV	MXPJ 1#	全部 年款	大灯 控制	√	√			
日本	YARI S CROSS HV	MXPJ 1#	全部 年款	大灯 控制 (副)	√	√			
日本	YARI S CROSS HV	MXPJ 1#	全部 年款	前部 识别 摄像头(前 照灯 控制)	√	√	√		

日本	YARI S CROSS S HV	MXPJ 1#	全部 年款	进入& 启动	√	√	√		0440, 1162, 1163, 1164 , 1165, 1166, 1167, 1168, 1169	
日本	YARI S CROSS S HV	MXPJ 1#	全部 年款	电源 控制	√	√	√			
日本	YARI S CROSS S HV	MXPJ 1#	全部 年款	远程 发动机 启动	√	√	√			
日本	YARI S CROSS S HV	MXPJ 1#	全部 年款	导航 系统	√	√	√	√		
日本	YARI S CROSS S HV	MXPJ 1#	全部 年款	前雷 达传 感器	√	√	√			
日本	YARI S CROSS S HV	MXPJ 1#	全部 年款	主盲 点监 视器	√	√	√		1170	
日本	YARI S CROSS S HV	MXPJ 1#	全部 年款	副盲 点监 视器	√	√	√		1171	
日本	YARI S CROSS S HV	MXPJ 1#	全部 年款	车辆 接近 通知 系统	√	√	√		0036, 1172, 1173, 1174 , 1175, 1176, 1177, 1201	
日本	YARI S CROSS S HV	MXPJ 1#	全部 年款	功率 集成1 号	√	√	√			
日本	YARI S CROSS S HV	MXPJ 1#	全部 年款	功率 集成2 号	√	√	√			
日本	YARI S CROSS S HV	MXPJ 1#	全部 年款	配电 箱	√	√	√			
日本	YARI S CROSS S HV	MXPJ 1#	全部 年款	远程 信息 处理 系统	√	√	√		1195, 1196	

日本	C-HR HV	ZYX10	全部年款	发动机	√	√	√	√	0064, 0073, 0074, 0103, 0104, 0107, 0130, 0142, 0148, 0151, 0161, 0173, 0175, 0178, 0180, 0181, 0183, 0184, 0185, 0186, 0187, 0188, 0197, 0199, 0204, 0229, 0230, 0242, 0243, 0247, 0251, 0255, 0828, 0829, 0830, 0831, 0832, 0833, 0834, 0835, 0836, 0837, 0838, 0839, 0840, 0841, 0842, 0843, 0844, 0845, 0846, 0847, 0848, 0849, 0850, 0851, 0852, 0853, 0854, 0855, 0856, 0857, 0858, 0859, 0860, 0861, 0862, 0863, 08	
日本	C-HR HV	ZYX10	全部年款	混合动力控制	√	√	√	√		
日本	C-HR HV	ZYX10	全部年款	电动机发电机	√	√	√	√		
日本	C-HR HV	ZYX10	全部年款	雷达巡航1	√	√	√			
日本	C-HR HV	ZYX10	全部年款	雷达巡航2	√	√	√	√		
日本	C-HR HV	ZYX10	全部年款	防抱死制动系统-车身稳定控制系统-牵引力控制系统	√	√	√	√	0026, 0278, 0279, 0281, 0282, 0284, 0285, 0725, 0726, 0727, 0728, 0731, 0732, 0733, 0734, 0735, 0736, 0737, 0738, 0739, 0740, 0741, 0742, 0743, 0744, 0745, 0746, 0747, 0748, 0750, 0751, 0752, 0753, 0754, 0755, 0756, 0757, 0758, 0759, 0760, 0761, 0762, 0763, 0764, 0765, 0766, 0767, 0768, 0769, 0770, 0771, 0772, 0773, 0775, 0776, 0783, 0784, 0785, 0786, 0787, 0788, 0789, 0790, 0791, 0792, 0793, 0795, 0796, 0797, 0806, 0807, 0808, 0812, 1213, 1432, 1433, 1434, 1435, 1436, 1437	
日本	C-HR HV	ZYX10	全部年款	电动液压助力转向系统	√	√	√	√		
日本	C-HR HV	ZYX10	全部年款	电动驻车制动	√	√	√	√	0278, 0279, 0280, 0281, 0282, 0283, 0284, 0285, 0286, 0287, 0288, 0289, 0290, 0291, 0292, 0293, 0294, 0295, 0296, 0297, 0298, 0299	

日本	C-HR HV	ZYX1 0	全部 年款	前识 别摄 像机	√	√	√	√	0045	
日本	C-HR HV	ZYX1 0	全部 年款	LKA /	√	√	√	√	0722, 0723	
日本	C-HR HV	ZYX1 0	全部 年款	空调	√	√	√	√	0455, 0456, 0457, 0459 , 0460, 0462, 0463, 046 4, 0465, 0466, 0467, 04 68, 0469, 0470, 0471, 0 473, 0474, 0475, 0476, 0477, 0478, 0479, 0480 , 0481, 0482, 0483, 048 4, 0485, 0487, 0493, 04 98, 0499, 0500, 0501, 0 502, 0503, 0504, 0505, 0506, 0507, 0508, 0509 , 0510, 0511, 0512, 051 3, 0514, 1409, 1410, 14 11, 1412, 1413, 1414, 1 415, 1416, 1417, 1418,	
日本	C-HR HV	ZYX1 0	全部 年款	防盗 系统	√	√	√		0395, 0396, 0398, 0399 , 0400, 1407	
日本	C-HR HV	ZYX1 0	全部 年款	安全 气囊	√	√	√	√		
日本	C-HR HV	ZYX1 0	全部 年款	预碰 撞2	√	√	√	√	0016, 0017, 0018, 0020 , 0021, 0022, 0266	
日本	C-HR HV	ZYX1 0	全部 年款	主车 身	√	√	√	√	0005, 0263, 0268, 0269 , 0324, 0325, 0327, 032 8, 0329, 0330, 0331, 03 33, 0386, 0393, 0394, 0 395, 0396, 0397, 0398, 0399, 0400, 0682, 0683 , 0684, 0685, 0686, 068 7, 0688, 0689, 0690, 06 91, 0692, 0693, 0694, 0 695, 0698, 0699, 0700, 0701, 0702, 0703, 0705 , 0706, 0707, 0708, 070 9, 0710, 0711, 0712, 07 13, 0714, 0715, 0716, 0 718, 0719, 0720, 0721, 1425, 1426, 1427, 1428	
日本	C-HR HV	ZYX1 0	全部 年款	副网 关	√	√	√	√		
日本	C-HR HV	ZYX1 0	全部 年款	中央 网关	√	√	√	√		
日本	C-HR HV	ZYX1 0	全部 年款	驾驶 员车 门模 块	√	√	√		0429	
日本	C-HR HV	ZYX1 0	全部 年款	乘客 车门 模块	√	√	√		0429	
日本	C-HR HV	ZYX1 0	全部 年款	左后 车门 模块	√	√	√		0429	
日本	C-HR HV	ZYX1 0	全部 年款	右后 车门 模块	√	√	√		0429	

日本	C-HR HV	ZYX1 0	全部 年款	主开 关	√	√	√		
日本	C-HR HV	ZYX1 0	全部 年款	组合 仪表	√	√	√	√	0300, 0515, 0516, 0517, 0518, 0519, 0520, 0521, 0523, 0524, 0525, 0526, 0527, 0528, 0529, 0531, 0532, 0533, 0534, 0535, 0536, 0537, 0538, 0539, 0540, 0541, 0542, 0543, 0544, 0545, 0546, 0547, 0548, 0549, 0550, 0551, 0552, 0553, 0554, 0555, 0556, 0557, 0558, 0559, 0560, 0561, 0562, 0563, 0564, 0565, 0566, 0567, 0568, 0569, 0571, 0572, 0573, 0574, 0575, 0576, 0577, 0578, 0579, 0580, 0581, 0582, 0583, 0584, 0585, 0586, 0587, 0588, 0589, 0590, 0591, 0592, 0593, 0594, 0595, 0596, 0597, 0598, 0599, 0600, 0601, 0602, 0603, 0604, 0605, 0606, 0607, 0608, 0609, 0610, 0611, 0612, 0615, 0616, 0617, 0618, 0619, 0620, 0621, 0622, 0623, 0624, 0625, 0626, 0627, 0628, 0629, 0630, 0631, 0632, 0633, 0634, 0635, 0636, 0637, 0638, 0639, 0640, 0641, 0642, 0643, 0644, 0645, 0646, 0647, 0
日本	C-HR HV	ZYX1 0	全部 年款	间隙 声呐	√	√	√	√	0023, 0024, 0025, 0026
日本	C-HR HV	ZYX1 0	全部 年款	自适 应前 大灯 系统	√	√	√	√	0007, 0008, 0009, 0370, 0371, 0372, 0373, 0374, 0375, 0376, 0377, 0378, 0379, 0380, 0381, 0382, 0383, 0384, 0385, 0386, 0387, 0388, 0389
日本	C-HR HV	ZYX1 0	全部 年款	前大 灯自 动调 平	√	√	√	√	0002, 0003, 0004, 0005, 0006, 0007, 0008, 0009, 0013, 0014, 0015
日本	C-HR HV	ZYX1 0	全部 年款	进入& 启动	√	√	√	√	0392, 0393, 0398, 0399, 0400, 0431, 0432, 0433, 0434, 0435, 0436, 0437, 0438, 0439, 0440, 0441, 0443, 0444, 0445, 0446, 0447, 0448, 0449, 0450, 0451, 0452, 0453, 0454, 1408
日本	C-HR HV	ZYX1 0	全部 年款	电源 控制	√	√	√	√	0267, 0268, 0269, 1372, 1373, 1374, 1375

日本	C-HR HV	ZYX10	全部年款	远程发动机启动	√	√	√	√			
日本	C-HR HV	ZYX10	全部年款	主盲点监视器	√	√	√	√			
日本	C-HR HV	ZYX10	全部年款	副盲点监视器	√	√	√	√			
日本	C-HR HV	ZYX10	全部年款	车辆接近通知系统	√	√	√		0035, 0036, 0037		
日本	C-HR HV	ZYX10	全部年款	ITS连接	√	√	√	√			
日本	C-HR HV	ZYX11	全部年款	发动机	√	√	√	√	0064, 0073, 0074, 0103, 0104, 0107, 0130, 0142, 0148, 0151, 0161, 0173, 0175, 0178, 0180, 0181, 0183, 0184, 0185, 0186, 0187, 0188, 0197, 0199, 0204, 0229, 0230, 0242, 0243, 0247, 0251, 0255, 0828, 0829, 0830, 0831, 0832, 0833, 0834, 0835, 0836, 0837, 0838, 0839, 0840, 0841, 0842, 0843, 0844, 0845, 0846, 0847, 0848, 0849, 0850, 0851, 0852, 0853, 0854, 0855, 0856, 0857, 0858, 0859, 0860, 0861, 0862, 0863, 08		
日本	C-HR HV	ZYX11	全部年款	混合动力控制	√	√	√	√			
日本	C-HR HV	ZYX11	全部年款	电动机发电机	√	√	√	√			
日本	C-HR HV	ZYX11	全部年款	HV电池	√	√	√		1116, 1194		
日本	C-HR HV	ZYX11	全部年款	雷达巡航1	√	√	√				
日本	C-HR HV	ZYX11	全部年款	雷达巡航2	√	√	√	√			

日本	C-HR HV	ZYX1 1	全部年款	ABS/VSC/TRC (TRAC)/EPB	√	√	√	√	0026, 0278, 0279, 0281, 0282, 0284, 0285, 0285, 0726, 0727, 0728, 0731, 0732, 0733, 0734, 0735, 0736, 0737, 0738, 0739, 0740, 0741, 0742, 0743, 0744, 0745, 0746, 0747, 0748, 0750, 0751, 0752, 0753, 0754, 0755, 0756, 0757, 0758, 0759, 0760, 0761, 0762, 0763, 0764, 0765, 0766, 0767, 0768, 0769, 0770, 0771, 0772, 0773, 0775, 0776, 0783, 0784, 0785, 0786, 0787, 0788, 0789, 0790, 0791, 0792, 0793, 0795, 0796, 0797, 0806, 0807, 0808, 0812, 1213, 1432, 1433, 1434, 1435, 1436, 1437	SP0003, SP0005, SP0006, SP0015, SP0019, SP0073, SP0091, SP0135, SP0136
日本	C-HR HV	ZYX1 1	全部年款	电子动力方向机	√	√	√	√		
日本	C-HR HV	ZYX1 1	全部年款	电动驻车制动	√	√	√	√	0278, 0279, 0280, 0281, 0282, 0283, 0284, 0285, 0286, 0287, 0288, 0289, 0290, 0291, 0292, 0293, 0294, 0295, 0296, 0297, 0298, 0299	
日本	C-HR HV	ZYX1 1	全部年款	前识别摄像机	√	√	√	√	0045	
日本	C-HR HV	ZYX1 1	全部年款	LKA /	√	√	√	√	0722, 0723	
日本	C-HR HV	ZYX1 1	全部年款	DRS	√	√	√	√		
日本	C-HR HV	ZYX1 1	全部年款	驻车辅助摄像机	√	√	√	√		
日本	C-HR HV	ZYX1 1	全部年款	空调	√	√	√	√	0455, 0456, 0457, 0459, 0460, 0462, 0463, 0464, 0465, 0466, 0467, 0468, 0469, 0470, 0471, 0473, 0474, 0475, 0476, 0477, 0478, 0479, 0480, 0481, 0482, 0483, 0484, 0485, 0487, 0493, 0498, 0499, 0500, 0501, 0502, 0503, 0504, 0505, 0506, 0507, 0508, 0509, 0510, 0511, 0512, 0513, 0514, 1409, 1410, 1411, 1412, 1413, 1414, 1415, 1416, 1417, 1418	
日本	C-HR HV	ZYX1 1	全部年款	安全气囊	√	√	√	√		

日本	C-HR HV	ZYX1 1	全部 年款	预碰撞2	√	√	√	√	0016, 0017, 0018, 0020, 0021, 0022, 0266	
日本	C-HR HV	ZYX1 1	全部 年款	主车身	√	√	√	√	0005, 0263, 0268, 0269, 0324, 0325, 0327, 0328, 0329, 0330, 0331, 0333, 0386, 0393, 0394, 0395, 0396, 0397, 0398, 0399, 0400, 0682, 0683, 0684, 0685, 0686, 0687, 0688, 0689, 0690, 0691, 0692, 0693, 0694, 0695, 0698, 0699, 0700, 0701, 0702, 0703, 0705, 0706, 0707, 0708, 0709, 0710, 0711, 0712, 0713, 0714, 0715, 0716, 0718, 0719, 0720, 0721, 1425 1426 1427 1428	
日本	C-HR HV	ZYX1 1	全部 年款	副网关	√	√	√	√		
日本	C-HR HV	ZYX1 1	全部 年款	中央网关	√	√	√	√		
日本	C-HR HV	ZYX1 1	全部 年款	驾驶员车门模块	√	√	√		0429	
日本	C-HR HV	ZYX1 1	全部 年款	乘客车门模块	√	√	√		0429	
日本	C-HR HV	ZYX1 1	全部 年款	左后车门模块	√	√	√		0429	
日本	C-HR HV	ZYX1 1	全部 年款	右后车门模块	√	√	√		0429	
日本	C-HR HV	ZYX1 1	全部 年款	主开关	√	√	√			

日本	C-HR HV	ZYX1 1	全部年款	组合仪表	√	√	√	√	0300, 0515, 0516, 0517, 0518, 0519, 0520, 0521, 0523, 0524, 0525, 0526, 0527, 0528, 0529, 0531, 0532, 0533, 0534, 0535, 0536, 0537, 0538, 0539, 0540, 0541, 0542, 0543, 0544, 0545, 0546, 0547, 0548, 0549, 0550, 0551, 0552, 0553, 0554, 0555, 0556, 0557, 0558, 0559, 0560, 0561, 0562, 0563, 0564, 0565, 0566, 0567, 0568, 0569, 0571, 0572, 0573, 0574, 0575, 0576, 0577, 0578, 0579, 0580, 0581, 0582, 0583, 0584, 0585, 0586, 0587, 0588, 0589, 0590, 0591, 0592, 0593, 0594, 0595, 0596, 0597, 0598, 0599, 0600, 0601, 0602, 0603, 0604, 0605, 0606, 0607, 0608, 0609, 0610, 0611, 0612, 0615, 0616, 0617, 0618, 0619, 0620, 0621, 0622, 0623, 0624, 0625, 0626, 0627, 0628, 0629, 0630, 0631, 0632, 0633, 0634, 0635, 0636, 0637, 0638, 0639, 0640, 0641, 0642, 0643, 0644, 0645, 0646, 0647, 0	
日本	C-HR HV	ZYX1 1	全部年款	间隙警告	√	√	√		0023, 0024	
日本	C-HR HV	ZYX1 1	全部年款	雨量湿度传感器	√	√	√			
日本	C-HR HV	ZYX1 1	全部年款	自适应前大灯系统	√	√	√	√	0007, 0008, 0009, 0370, 0371, 0372, 0373, 0374, 0375, 0376, 0377, 0378, 0379, 0380, 0381, 0382, 0383, 0384, 0385, 0386, 0387, 0388, 0389	
日本	C-HR HV	ZYX1 1	全部年款	前大灯自动调平	√	√	√	√	0002, 0003, 0004, 0005, 0006, 0007, 0008, 0009, 0013, 0014, 0015	
日本	C-HR HV	ZYX1 1	全部年款	进入&启动	√	√	√	√	0392, 0393, 0398, 0399, 0400, 0431, 0432, 0433, 0434, 0435, 0436, 0437, 0438, 0439, 0440, 0441, 0443, 0444, 0445, 0446, 0447, 0448, 0449, 0450, 0451, 0452, 0453, 0454, 1408	
日本	C-HR HV	ZYX1 1	全部年款	电源控制	√	√	√	√	0267, 0268, 0269, 1372, 1373, 1374, 1375	

日本	C-HR HV	ZYX1 1	全部年款	远程发动机启动	√	√	√	√		
日本	C-HR HV	ZYX1 1	全部年款	导航系统	√	√	√	√		
日本	C-HR HV	ZYX1 1	全部年款	主盲点监视器	√	√	√	√		
日本	C-HR HV	ZYX1 1	全部年款	副盲点监视器	√	√	√	√		
日本	C-HR HV	ZYX1 1	全部年款	车辆接近通知系统	√	√	√		0035, 0036, 1172, 1173, 1174, 1175, 1176, 1177	
日本	C-HR HV	ZYX1 1	全部年款	ITS连接	√	√	√	√		
日本	C-HR HV	ZYX1 1	全部年款	远程信息处理系统	√	√	√		1195, 1196	
日本	C-HR HV	ZYX1 1	全部年款	车道控制	√	√	√		0723, 0819	
日本	C-HR HV	ZYX1 1	全部年款	预碰撞系统	√	√	√		1198, 1199, 1200	
日本	C-HR HV	ZYX1 1	全部年款	前部识别摄像头(前照灯控制)	√	√	√			
日本	C-HR HV	ZYX1 1	全部年款	前雷达传感器	√	√	√			

日本	凯美瑞混动 (CAMRY HV)	AVV	全部年款	发动机和自动变速箱系统	√	√	√	√	0064, 0072, 0073, 0074, 0075, 0077, 0078, 0079, 0080, 0081, 0082, 0083, 0084, 0085, 0086, 0087, 0088, 0089, 0090, 0091, 0092, 0093, 0094, 0095, 0096, 0097, 0098, 0099, 0100, 0101, 0102, 0103, 0104, 0105, 0106, 0107, 0111, 0115, 0117, 0118, 0123, 0124, 0128, 0130, 0131, 0135, 0136, 0137, 0138, 0139, 0140, 0141, 0142, 0143, 0144, 0145, 0147, 0148, 0149, 0152, 0153, 0154, 0155, 0156, 0157, 0158, 0159, 0160, 0161, 0163, 0164, 0165, 0166, 0167, 0168, 0172, 0173, 0174, 0175, 0176, 0177, 0178, 0179, 0180, 0181, 0182, 0183, 0184, 0185, 0186, 0187, 0188, 0189, 0190, 0191, 0192, 0195, 0196, 0197, 0198, 0199, 0200, 0202, 0205, 0209, 0219, 0220, 0221, 0222, 0223, 0224, 0225, 0226, 0227, 0228, 0229, 0230, 0231, 0232, 0233, 0234, 0235, 0236, 0237, 0238, 0239, 0240, 0244, 0245, 0	SP0006, SP0019, SP0021, SP0023, SP0024, SP0025, SP0026, SP0115, SP0117, SP0137, SP0138, SP0139, SP0140, SP0141, SP0142, SP0143, SP0144, SP0145, SP0146
日本	凯美瑞混动 (CAMRY HV)	AVV	全部年款	HV	√	√	√	√	0061, 0062, 0063, 0064, 0065, 0066, 0067, 0068, 0069, 0070, 0071, 0072, 0073, 0074, 1331, 1332	
日本	凯美瑞混动 (CAMRY HV)	AVV	全部年款	巡航控制	√	√	√	√		

日本	凯美瑞混动 (CAMRY HV)	AVV	全部年款	防抱死制动系统- 车身稳定控制系统- 牵引力控制系统	√	√	√	√	0026, 0278, 0279, 0281, 0282, 0284, 0285, 0285, 0725, 0726, 0727, 0728, 0731, 0732, 0733, 0734, 0735, 0736, 0737, 0738, 0739, 0740, 0741, 0742, 0743, 0744, 0745, 0746, 0747, 0748, 0750, 0751, 0752, 0753, 0754, 0755, 0756, 0757, 0758, 0759, 0760, 0761, 0762, 0763, 0764, 0765, 0766, 0767, 0768, 0769, 0770, 0771, 0772, 0773, 0775, 0776, 0783, 0784, 0785, 0786, 0787, 0788, 0789, 0790, 0791, 0792, 0793, 0795, 0796, 0797, 0806, 0807, 0808, 0812, 1213, 1432, 1433, 1434, 1435, 1436, 1437	SP0003, SP0004, SP0005, SP0006, SP0015, SP0019, SP0072, SP0073
日本	凯美瑞混动 (CAMRY HV)	AVV	全部年款	电动液压助力转向系统	√	√	√	√		SP0003, SP0019, SP0054, SP0055
日本	凯美瑞混动 (CAMRY HV)	AVV	全部年款	空调	√	√	√	√	0455, 0456, 0457, 0459, 0460, 0462, 0463, 0464, 0465, 0466, 0467, 0468, 0469, 0470, 0471, 0473, 0474, 0475, 0476, 0477, 0478, 0479, 0480, 0481, 0482, 0483, 0484, 0485, 0487, 0493, 0498, 0499, 0500, 0501, 0502, 0503, 0504, 0505, 0506, 0507, 0508, 0509, 0510, 0511, 0512, 0513, 0514, 1409, 1410, 1411, 1412, 1413, 1414, 1415, 1416, 1417, 1418	SP0065, SP0066, SP0104
日本	凯美瑞混动 (CAMRY HV)	AVV	全部年款	安全气囊	√	√	√	√		SP0019

日本	凯美瑞混动 (CAMRY HV)	AVV	全部年款	主车身	√	√	√	√	0005, 0263, 0268, 0269, 0324, 0325, 0327, 0328, 0329, 0330, 0331, 0333, 0386, 0393, 0394, 0395, 0396, 0397, 0398, 0399, 0400, 0682, 0683, 0684, 0685, 0686, 0687, 0688, 0689, 0690, 0691, 0692, 0693, 0694, 0695, 0698, 0699, 0700, 0701, 0702, 0703, 0705, 0706, 0707, 0708, 0709, 0710, 0711, 0712, 0713, 0714, 0715, 0716, 0718, 0719, 0720, 0721, 1425 1426 1427 1428	SP0018, SP0056
日本	凯美瑞混动 (CAMRY HV)	AVV	全部年款	PM1 网关	√	√	√	√		SP0018
日本	凯美瑞混动 (CAMRY HV)	AVV	全部年款	驾驶员车门模块	√	√	√		0429	
日本	凯美瑞混动 (CAMRY HV)	AVV	全部年款	乘客车门模块	√	√	√		0429	
日本	凯美瑞混动 (CAMRY HV)	AVV	全部年款	左后车门模块	√	√	√		0429	
日本	凯美瑞混动 (CAMRY HV)	AVV	全部年款	右后车门模块	√	√	√		0429	
日本	凯美瑞混动 (CAMRY HV)	AVV	全部年款	主开关	√	√	√			
日本	凯美瑞混动 (CAMRY HV)	AVV	全部年款	滑动天窗	√	√	√		0430	

日本	凯美瑞混动 (CAMRY HV)	AVV	全部年款	组合仪表	√	√	√	√	0300, 0515, 0516, 0517, 0518, 0519, 0520, 0521, 0523, 0524, 0525, 0526, 0527, 0528, 0529, 0531, 0532, 0533, 0534, 0535, 0536, 0537, 0538, 0539, 0540, 0541, 0542, 0543, 0544, 0545, 0546, 0547, 0548, 0549, 0550, 0551, 0552, 0553, 0554, 0555, 0556, 0557, 0558, 0559, 0560, 0561, 0562, 0563, 0564, 0565, 0566, 0567, 0568, 0569, 0571, 0572, 0573, 0574, 0575, 0576, 0577, 0578, 0579, 0580, 0581, 0582, 0583, 0584, 0585, 0586, 0587, 0588, 0589, 0590, 0591, 0592, 0593, 0594, 0595, 0596, 0597, 0598, 0599, 0600, 0601, 0602, 0603, 0604, 0605, 0606, 0607, 0608, 0609, 0610, 0611, 0612, 0615, 0616, 0617, 0618, 0619, 0620, 0621, 0622, 0623, 0624, 0625, 0626, 0627, 0628, 0629, 0630, 0631, 0632, 0633, 0634, 0635, 0636, 0637, 0638, 0639, 0640, 0641, 0642, 0643, 0644, 0645, 0646, 0647, 0	
日本	凯美瑞混动 (CAMRY HV)	AVV	全部年款	前大灯自动调平	√	√	√	√	0007, 0008, 0009, 0370, 0371, 0372, 0373, 0374, 0375, 0376, 0377, 0378, 0379, 0380, 0381, 0382, 0383, 0384, 0385, 0386, 0387, 0388, 0389	SP0086
日本	凯美瑞混动 (CAMRY HV)	AVV	全部年款	智能钥匙	√	√	√	√	0392, 0393, 0398, 0399, 0400, 0431, 0432, 0433, 0434, 0435, 0436, 0437, 0438, 0439, 0440, 0441, 0443, 0444, 0445, 0446, 0447, 0448, 0449, 0450, 0451, 0452, 0453, 0454, 1408	SP0056, SP0057, SP0058, SP0059, SP0060, SP0149
日本	凯美瑞混动 (CAMRY HV)	AVV	全部年款	电源控制	√	√	√	√	0267, 0268, 0269, 1372, 1373, 1374, 1375	SP0041
日本	凯美瑞混动 (CAMRY HV)	AVV	全部年款	远程发动机启动	√	√	√	√		SP0088

日本	凯美瑞混动 (CAMRY HV)	AVV	全部年款	导航系统	√	√	√	√		SP0045
日本	凯美瑞混动 (CAMRY HV)	AVV	全部年款	主盲点监视器	√	√	√	√		SP0080, SP0081
日本	凯美瑞混动 (CAMRY HV)	AVV	全部年款	副盲点监视器	√	√	√	√		
日本	凯美瑞混动 (CAMRY HV)	AVV	全部年款	胎压系统	√	√	√			
日本	凯美瑞混动 (CAMRY HV)	AVV	全部年款	车道偏离警告	√	√	√	√	0722, 0723	
日本	凯美瑞混动 (CAMRY HV)	AVV	全部年款	安全指示	√	√	√		0395, 0396, 0398, 0399, 0400, 1407	
日本	凯美瑞混动 (CAMRY HV)	AVV	全部年款	车辆接近通知系统	√	√	√		0035, 0036, 0037	
日本	凯美瑞混动 (CAMRY HV)	AVV	全部年款	雷达巡航	√	√	√	√	0017, 0018	
日本	凯美瑞混动 (CAMRY HV)	AVV	全部年款	碰撞预测	√	√	√	√	0016, 0017, 0018, 0020, 0021, 0022, 0266	

日本	凯美瑞混动 (CAMRY HV)	AXVH 70	全部年款	发动机	√	√	√	√	0064, 0073, 0074, 0103, 0104, 0107, 0130, 0142, 0148, 0151, 0161, 0173, 0175, 0178, 0180, 0181, 0183, 0184, 0185, 0186, 0187, 0188, 0197, 0199, 0204, 0229, 0230, 0242, 0243, 0247, 0251, 0255, 0828, 0829, 0830, 0831, 0832, 0833, 0834, 0835, 0836, 0837, 0838, 0839, 0840, 0841, 0842, 0843, 0844, 0845, 0846, 0847, 0848, 0849, 0850, 0851, 0852, 0853, 0854, 0855, 0856, 0857, 0858, 0859, 0860, 0861, 0862, 0863, 08	
日本	凯美瑞混动 (CAMRY HV)	AXVH 70	全部年款	混合动力控制	√	√	√	√		
日本	凯美瑞混动 (CAMRY HV)	AXVH 70	全部年款	电动机发电机	√	√	√	√		
日本	凯美瑞混动 (CAMRY HV)	AXVH 70	全部年款	HV电池	√	√	√		1116, 1194	
日本	凯美瑞混动 (CAMRY HV)	AXVH 70	全部年款	雷达巡航1	√	√	√			
日本	凯美瑞混动 (CAMRY HV)	AXVH 70	全部年款	雷达巡航2	√	√	√	√		

日本	凯美瑞混动 (CAMRY HV)	AXVH 70	全部年款	防抱死制动系统-车身稳定控制系统-牵引力控制系统	√	√	√	√	0026, 0278, 0279, 0281, 0282, 0284, 0285, 0285, 0726, 0727, 0728, 0731, 0732, 0733, 0734, 0735, 0736, 0737, 0738, 0739, 0740, 0741, 0742, 0743, 0744, 0745, 0746, 0747, 0748, 0750, 0751, 0752, 0753, 0754, 0755, 0756, 0757, 0758, 0759, 0760, 0761, 0762, 0763, 0764, 0765, 0766, 0767, 0768, 0769, 0770, 0771, 0772, 0773, 0775, 0776, 0783, 0784, 0785, 0786, 0787, 0788, 0789, 0790, 0791, 0792, 0793, 0795, 0796, 0797, 0806, 0807, 0808, 0812, 1213, 1432, 1433, 1434, 1435, 1436, 1437	
日本	凯美瑞混动 (CAMRY HV)	AXVH 70	全部年款	胎压系统	√	√	√			
日本	凯美瑞混动 (CAMRY HV)	AXVH 70	全部年款	电动液压助力转向系统	√	√	√	√		
日本	凯美瑞混动 (CAMRY HV)	AXVH 70	全部年款	电动驻车制动	√	√	√	√	0278, 0279, 0280, 0281, 0282, 0283, 0284, 0285, 0286, 0287, 0288, 0289, 0290, 0291, 0292, 0293, 0294, 0295, 0296, 0297, 0298, 0299	
日本	凯美瑞混动 (CAMRY HV)	AXVH 70	全部年款	前识别摄像机	√	√	√	√	0045	
日本	凯美瑞混动 (CAMRY HV)	AXVH 70	全部年款	LKA / LDA	√	√	√	√	0722, 0723	
日本	凯美瑞混动 (CAMRY HV)	AXVH 70	全部年款	转向角度传感器	√	√	√			

日本	凯美瑞混动 (CAMRY HV)	AXVH 70	全部年款	空调	√	√	√	√	0455, 0456, 0457, 0459, 0460, 0462, 0463, 0464, 0465, 0466, 0467, 0468, 0469, 0470, 0471, 0473, 0474, 0475, 0476, 0477, 0478, 0479, 0480, 0481, 0482, 0483, 0484, 0485, 0487, 0493, 0498, 0499, 0500, 0501, 0502, 0503, 0504, 0505, 0506, 0507, 0508, 0509, 0510, 0511, 0512, 0513, 0514, 1409, 1410, 1411, 1412, 1413, 1414, 1415, 1416, 1417, 1418
日本	凯美瑞混动 (CAMRY HV)	AXVH 70	全部年款	防盗系统	√	√	√		0395, 0396, 0398, 0399, 0400, 1407
日本	凯美瑞混动 (CAMRY HV)	AXVH 70	全部年款	安全气囊	√	√	√	√	
日本	凯美瑞混动 (CAMRY HV)	AXVH 70	全部年款	预碰撞2	√	√	√	√	0016, 0017, 0018, 0020, 0021, 0022, 0266
日本	凯美瑞混动 (CAMRY HV)	AXVH 70	全部年款	主车身	√	√	√	√	0005, 0263, 0268, 0269, 0324, 0325, 0327, 0328, 0329, 0330, 0331, 0333, 0386, 0393, 0394, 0395, 0396, 0397, 0398, 0399, 0400, 0682, 0683, 0684, 0685, 0686, 0687, 0688, 0689, 0690, 0691, 0692, 0693, 0694, 0695, 0698, 0699, 0700, 0701, 0702, 0703, 0705, 0706, 0707, 0708, 0709, 0710, 0711, 0712, 0713, 0714, 0715, 0716, 0718, 0719, 0720, 0721, 1425, 1426, 1427, 1428
日本	凯美瑞混动 (CAMRY HV)	AXVH 70	全部年款	副网关	√	√	√	√	

日本	凯美瑞混动 (CAMRY HV)	AXVH 70	全部年款	中央网关	√	√	√	√		
日本	凯美瑞混动 (CAMRY HV)	AXVH 70	全部年款	驾驶员车门模块	√	√	√		0429	
日本	凯美瑞混动 (CAMRY HV)	AXVH 70	全部年款	乘客车门模块	√	√	√		0429	
日本	凯美瑞混动 (CAMRY HV)	AXVH 70	全部年款	左后车门模块	√	√	√		0429	
日本	凯美瑞混动 (CAMRY HV)	AXVH 70	全部年款	右后车门模块	√	√	√		0429	
日本	凯美瑞混动 (CAMRY HV)	AXVH 70	全部年款	主开关	√	√	√			
日本	凯美瑞混动 (CAMRY HV)	AXVH 70	全部年款	滑动天窗	√	√	√		0430	
日本	凯美瑞混动 (CAMRY HV)	AXVH 70	全部年款	滑动遮阳帘	√	√	√		0820	

日本	凯美瑞混动 (CAMRY HV)	AXVH 70	全部年款	组合仪表	√	√	√	0300, 0371, 0384, 0519, 0523, 0525, 0526, 0537, 0547, 0549, 0550, 0551, 0555, 0556, 0558, 0559, 0569, 0570, 0574, 0575, 0583, 0585, 0589, 0592, 0600, 0601, 0603, 0609, 0622, 0623, 0627, 0628, 0629, 0630, 0631, 0633, 0634, 0635, 0636, 0651, 0652, 0867, 0868, 0869, 0870, 0871, 0872, 0873, 0874, 0875, 0876, 0877, 0878, 0879, 0880, 0881, 0882, 0883, 0884, 0885, 0886, 0887, 0888, 0889, 0890, 0891, 0892, 0893, 0894, 0895, 0896, 0897, 0898, 0899, 0900, 0901, 0902, 0903, 0904, 0905, 0906, 0907, 0908, 0909, 0910, 0911, 0912, 0913, 0914, 0915, 0916, 0917, 0918, 0919, 0920, 0921, 0922, 0923, 0924, 0925, 0926, 0927, 0928, 0929, 0930, 0931, 0932, 0933, 0934, 0935, 0936, 0937, 0938, 0939, 0940, 0941, 0942, 0943, 0944, 0945, 0946, 0947, 0948, 0949, 0950, 0951, 0952, 0953, 0954, 0	
日本	凯美瑞混动 (CAMRY HV)	AXVH 70	全部年款	抬头显示器	√	√	√	0042, 0043, 1180, 1181, 1182, 1183, 1184, 1185, 1186	
日本	凯美瑞混动 (CAMRY HV)	AXVH 70	全部年款	间隙声呐	√	√	√	0023, 0024, 0025, 0026	
日本	凯美瑞混动 (CAMRY HV)	AXVH 70	全部年款	雨量和湿度传感器	√	√	√		
日本	凯美瑞混动 (CAMRY HV)	AXVH 70	全部年款	雨刮	√	√	√	0038, 0039	

日本	凯美瑞混动 (CAMRY HV)	AXVH 70	全部年款	自适应前大灯系统	√	√	√	√	0007, 0008, 0009, 0370, 0371, 0372, 0373, 0374, 0375, 0376, 0377, 0378, 0379, 0380, 0381, 0382, 0383, 0384, 0385, 0386, 0387, 0388, 0389	
日本	凯美瑞混动 (CAMRY HV)	AXVH 70	全部年款	自适应前大灯系统 (副)	√	√	√		0001, 0002, 0003, 0004, 0005, 0027	
日本	凯美瑞混动 (CAMRY HV)	AXVH 70	全部年款	前大灯自动调平	√	√	√	√	0002, 0003, 0004, 0005, 0006, 0007, 0008, 0009, 0013, 0014, 0015	
日本	凯美瑞混动 (CAMRY HV)	AXVH 70	全部年款	前大灯自动调平 (副)	√	√	√		0001, 0002, 0003, 0004, 0005, 0006	
日本	凯美瑞混动 (CAMRY HV)	AXVH 70	全部年款	进入&启动	√	√	√	√	0392, 0393, 0398, 0399, 0400, 0431, 0432, 0433, 0434, 0435, 0436, 0437, 0438, 0439, 0440, 0441, 0443, 0444, 0445, 0446, 0447, 0448, 0449, 0450, 0451, 0452, 0453, 0454, 1408	
日本	凯美瑞混动 (CAMRY HV)	AXVH 70	全部年款	电源控制	√	√	√	√	0267, 0268, 0269, 1372, 1373, 1374, 1375	
日本	凯美瑞混动 (CAMRY HV)	AXVH 70	全部年款	远程发动机启动	√	√	√	√		
日本	凯美瑞混动 (CAMRY HV)	AXVH 70	全部年款	导航系统	√	√	√	√		
日本	凯美瑞混动 (CAMRY HV)	AXVH 70	全部年款	主盲点监视器	√	√	√	√		

日本	凯美瑞混动 (CAMRY HV)	AXVH 70	全部年款	副盲点监视器	√	√	√	√			
日本	凯美瑞混动 (CAMRY HV)	AXVH 70	全部年款	进气隔栅执行器	√	√	√		0030, 0031, 0032, 0033		
日本	凯美瑞混动 (CAMRY HV)	AXVH 70	全部年款	ITS 连接	√	√	√	√			
日本	凯美瑞混动 (CAMRY HV)	AXVH 70	全部年款	车辆接近通知系统	√	√	√		0035, 0036, 0037		
日本	凯美瑞混动 (CAMRY HV)	AXVH 70	全部年款	驻车辅助摄像机	√	√	√	√			
日本	凯美瑞混动 (CAMRY HV)	AXVH 70	全部年款	远程信息处理系统	√	√	√		1195, 1196		
日本	凯美瑞混动 (CAMRY HV)	AXVH 75	全部年款	发动机	√	√	√	√	0064, 0073, 0074, 0103, 0104, 0107, 0130, 0142, 0148, 0151, 0161, 0173, 0175, 0178, 0180, 0181, 0183, 0184, 0185, 0186, 0187, 0188, 0197, 0199, 0204, 0229, 0230, 0242, 0243, 0247, 0251, 0255, 0828, 0829, 0830, 0831, 0832, 0833, 0834, 0835, 0836, 0837, 0838, 0839, 0840, 0841, 0842, 0843, 0844, 0845, 0846, 0847, 0848, 0849, 0850, 0851, 0852, 0853, 0854, 0855, 0856, 0857, 0858, 0859, 0860, 0861, 0862, 0863, 08		
日本	凯美瑞混动 (CAMRY HV)	AXVH 75	全部年款	混合动力控制	√	√	√	√			

日本	凯美瑞混动 (CAMRY HV)	AXVH 75	全部年款	电动机发电机	√	√	√	√			
日本	凯美瑞混动 (CAMRY HV)	AXVH 75	全部年款	HV电池	√	√	√		1116, 1194		
日本	凯美瑞混动 (CAMRY HV)	AXVH 75	全部年款	雷达巡航1	√	√	√				
日本	凯美瑞混动 (CAMRY HV)	AXVH 75	全部年款	雷达巡航2	√	√	√	√			
日本	凯美瑞混动 (CAMRY HV)	AXVH 75	全部年款	防抱死制动系统-车身稳定控制系统-牵引力控制系统	√	√	√	√	0026, 0278, 0279, 0281, 0282, 0284, 0285, 0725, 0726, 0727, 0728, 0731, 0732, 0733, 0734, 0735, 0736, 0737, 0738, 0739, 0740, 0741, 0742, 0743, 0744, 0745, 0746, 0747, 0748, 0750, 0751, 0752, 0753, 0754, 0755, 0756, 0757, 0758, 0759, 0760, 0761, 0762, 0763, 0764, 0765, 0766, 0767, 0768, 0769, 0770, 0771, 0772, 0773, 0775, 0776, 0783, 0784, 0785, 0786, 0787, 0788, 0789, 0790, 0791, 0792, 0793, 0795, 0796, 0797, 0806, 0807, 0808, 0812, 1213, 1432, 1433, 1434, 1435, 1436, 1437		
日本	凯美瑞混动 (CAMRY HV)	AXVH 75	全部年款	胎压系统	√	√	√				
日本	凯美瑞混动 (CAMRY HV)	AXVH 75	全部年款	电动液压助力转向系统	√	√	√	√			

日本	凯美瑞混动 (CAMRY HV)	AXVH 75	全部年款	电动驻车制动	√	√	√	√	0278, 0279, 0280, 0281, 0282, 0283, 0284, 0285, 0286, 0287, 0288, 0289, 0290, 0291, 0292, 0293, 0294, 0295, 0296, 0297, 0298, 0299	
日本	凯美瑞混动 (CAMRY HV)	AXVH 75	全部年款	前识别摄像机	√	√	√	√	0045	
日本	凯美瑞混动 (CAMRY HV)	AXVH 75	全部年款	LKA / LDA	√	√	√	√	0722, 0723	
日本	凯美瑞混动 (CAMRY HV)	AXVH 75	全部年款	转向角度传感器	√	√	√			
日本	凯美瑞混动 (CAMRY HV)	AXVH 75	全部年款	驻车辅助摄像机	√	√	√	√		
日本	凯美瑞混动 (CAMRY HV)	AXVH 75	全部年款	空调	√	√	√	√	0455, 0456, 0457, 0459, 0460, 0462, 0463, 0464, 0465, 0466, 0467, 0468, 0469, 0470, 0471, 0473, 0474, 0475, 0476, 0477, 0478, 0479, 0480, 0481, 0482, 0483, 0484, 0485, 0487, 0493, 0498, 0499, 0500, 0501, 0502, 0503, 0504, 0505, 0506, 0507, 0508, 0509, 0510, 0511, 0512, 0513, 0514, 1409, 1410, 1411, 1412, 1413, 1414, 1415, 1416, 1417, 1418	
日本	凯美瑞混动 (CAMRY HV)	AXVH 75	全部年款	安全气囊	√	√	√	√		
日本	凯美瑞混动 (CAMRY HV)	AXVH 75	全部年款	预碰撞2	√	√	√	√	0016, 0017, 0018, 0020, 0021, 0022, 0266	

日本	凯美瑞混动 (CAMRY HV)	AXVH 75	全部年款	主车身	√	√	√	√	0005, 0263, 0268, 0269, 0324, 0325, 0327, 0328, 0329, 0330, 0331, 0333, 0386, 0393, 0394, 0395, 0396, 0397, 0398, 0399, 0400, 0682, 0683, 0684, 0685, 0686, 0687, 0688, 0689, 0690, 0691, 0692, 0693, 0694, 0695, 0698, 0699, 0700, 0701, 0702, 0703, 0705, 0706, 0707, 0708, 0709, 0710, 0711, 0712, 0713, 0714, 0715, 0716, 0718, 0719, 0720, 0721, 1425 1426 1427 1428	
日本	凯美瑞混动 (CAMRY HV)	AXVH 75	全部年款	副网关	√	√	√	√		
日本	凯美瑞混动 (CAMRY HV)	AXVH 75	全部年款	中央网关	√	√	√	√		
日本	凯美瑞混动 (CAMRY HV)	AXVH 75	全部年款	驾驶员车门模块	√	√	√		0429	
日本	凯美瑞混动 (CAMRY HV)	AXVH 75	全部年款	乘客车门模块	√	√	√		0429	
日本	凯美瑞混动 (CAMRY HV)	AXVH 75	全部年款	左后车门模块	√	√	√		0429	
日本	凯美瑞混动 (CAMRY HV)	AXVH 75	全部年款	右后车门模块	√	√	√		0429	
日本	凯美瑞混动 (CAMRY HV)	AXVH 75	全部年款	主开关	√	√	√			

日本	凯美瑞混动 (CAMRY HV)	AXVH 75	全部年款	滑动天窗	√	√	√		0430		
日本	凯美瑞混动 (CAMRY HV)	AXVH 75	全部年款	滑动遮阳帘	√	√	√		0820		
日本	凯美瑞混动 (CAMRY HV)	AXVH 75	全部年款	组合仪表	√	√	√		0300, 0371, 0384, 0519, 0523, 0525, 0526, 0537, 0547, 0549, 0550, 0551, 0555, 0556, 0558, 0559, 0569, 0570, 0574, 0575, 0583, 0585, 0589, 0592, 0600, 0601, 0603, 0609, 0622, 0623, 0627, 0628, 0629, 0630, 0631, 0633, 0634, 0635, 0636, 0651, 0652, 0867, 0868, 0869, 0870, 0871, 0872, 0873, 0874, 0875, 0876, 0877, 0878, 0879, 0880, 0881, 0882, 0883, 0884, 0885, 0886, 0887, 0888, 0889, 0890, 0891, 0892, 0893, 0894, 0895, 0896, 0897, 0898, 0899, 0900, 0901, 0902, 0903, 0904, 0905, 0906, 0907, 0908, 0909, 0910, 0911, 0912, 0913, 0914, 0915, 0916, 0917, 0918, 0919, 0920, 0921, 0922, 0923, 0924, 0925, 0926, 0927, 0928, 0929, 0930, 0931, 0932, 0933, 0934, 0935, 0936, 0937, 0938, 0939, 0940, 0941, 0942, 0943, 0944, 0945, 0946, 0947, 0948, 0949, 0950, 0951, 0952, 0953, 0954, 0		
日本	凯美瑞混动 (CAMRY HV)	AXVH 75	全部年款	抬头显示器	√	√	√		0042, 0043, 1180, 1181, 1182, 1183, 1184, 1185, 1186		
日本	凯美瑞混动 (CAMRY HV)	AXVH 75	全部年款	间隙声呐	√	√	√	√	0023, 0024, 0025, 0026		

日本	凯美瑞混动 (CAMRY HV)	AXVH 75	全部年款	雨量和湿度传感器	√	√	√			
日本	凯美瑞混动 (CAMRY HV)	AXVH 75	全部年款	雨刮	√	√	√	√	0038, 0039	
日本	凯美瑞混动 (CAMRY HV)	AXVH 75	全部年款	自适应前大灯系统	√	√	√	√	0007, 0008, 0009, 0370, 0371, 0372, 0373, 0374, 0375, 0376, 0377, 0378, 0379, 0380, 0381, 0382, 0383, 0384, 0385, 0386, 0387, 0388, 0389	
日本	凯美瑞混动 (CAMRY HV)	AXVH 75	全部年款	自适应前大灯系统 (副)	√	√	√		0001, 0002, 0003, 0004, 0005, 0027	
日本	凯美瑞混动 (CAMRY HV)	AXVH 75	全部年款	前大灯自动调平	√	√	√	√	0002, 0003, 0004, 0005, 0006, 0007, 0008, 0009, 0013, 0014, 0015	
日本	凯美瑞混动 (CAMRY HV)	AXVH 75	全部年款	前大灯自动调平 (副)	√	√	√		0001, 0002, 0003, 0004, 0005, 0006	
日本	凯美瑞混动 (CAMRY HV)	AXVH 75	全部年款	进入&启动	√	√	√	√	0392, 0393, 0398, 0399, 0400, 0431, 0432, 0433, 0434, 0435, 0436, 0437, 0438, 0439, 0440, 0441, 0443, 0444, 0445, 0446, 0447, 0448, 0449, 0450, 0451, 0452, 0453, 0454, 1408	
日本	凯美瑞混动 (CAMRY HV)	AXVH 75	全部年款	电源控制	√	√	√	√	0267, 0268, 0269, 1372, 1373, 1374, 1375	
日本	凯美瑞混动 (CAMRY HV)	AXVH 75	全部年款	远程发动机启动	√	√	√	√		

日本	凯美瑞混动 (CAMRY HV)	AXVH 75	全部年款	导航系统	√	√	√	√		
日本	凯美瑞混动 (CAMRY HV)	AXVH 75	全部年款	主盲点监视器	√	√	√	√		
日本	凯美瑞混动 (CAMRY HV)	AXVH 75	全部年款	副盲点监视器	√	√	√	√		
日本	凯美瑞混动 (CAMRY HV)	AXVH 75	全部年款	进气隔栅执行器	√	√	√		0030, 0031, 0032, 0033	
日本	凯美瑞混动 (CAMRY HV)	AXVH 75	全部年款	ITS 连接	√	√	√	√		
日本	凯美瑞混动 (CAMRY HV)	AXVH 75	全部年款	车辆接近通知系统	√	√	√		0035, 0036, 0037	
日本	凯美瑞混动 (CAMRY HV)	AXVH 75	全部年款	远程信息处理系统	√	√	√		1195, 1196	

日本	卡拉 拉 (COR OLLA) AXIO HV/F IELD ER HV	NKE	全部 年款	发动 机	√	√	√	√	0064, 0072, 0073, 0074 , 0075, 0077, 0078, 007 9, 0080, 0081, 0082, 00 83, 0084, 0085, 0086, 0 087, 0088, 0089, 0090, 0091, 0092, 0093, 0094 , 0095, 0096, 0097, 009 8, 0099, 0100, 0101, 01 02, 0103, 0104, 0105, 0 106, 0107, 0111, 0115, 0117, 0118, 0123, 0124 , 0128, 0130, 0131, 013 5, 0136, 0137, 0138, 01 39, 0140, 0141, 0142, 0 143, 0144, 0145, 0147, 0148, 0149, 0152, 0153 , 0154, 0155, 0156, 015 7, 0158, 0159, 0160, 01 61, 0163, 0164, 0165, 0 166, 0167, 0168, 0172, 0173, 0174, 0175, 0176 , 0177, 0178, 0179, 018 0, 0181, 0182, 0183, 01 84, 0185, 0186, 0187, 0 188, 0189, 0190, 0191, 0192, 0195, 0196, 0197 , 0198, 0199, 0200, 020 2, 0205, 0209, 0219, 02 20, 0221, 0222, 0223, 0 224, 0225, 0226, 0227, 0228, 0229, 0230, 0231 , 0232, 0233, 0234, 023 5, 0236, 0237, 0238, 02 39, 0240, 0244, 0245, 0	SP0006, SP0019, SP 0021, SP0023, SP00 24, SP0025, SP0026 , SP0115, SP0117, S P0137, SP0138, SP0 139, SP0140, SP014 1, SP0142, SP0143, SP0144, SP0145, SP 0146
日本	卡拉 拉 (COR OLLA) AXIO HV/F IELD ER HV	NKE	全部 年款	HV	√	√	√	√	0061, 0062, 0063, 0064 , 0065, 0066, 0067, 006 8, 0069, 0070, 0071, 00 72, 0073, 0074, 1331, 1 332	

日本	卡拉拉 (COROLLA) AXIO HV/FIELDER HV	NKE	全部年款	防抱死制动系统- 车身稳定控制系统- 牵引力控制系统	√	√	√	√	0026, 0278, 0279, 0281, 0282, 0284, 0285, 0725, 0726, 0727, 0728, 0731, 0732, 0733, 0734, 0735, 0736, 0737, 0738, 0739, 0740, 0741, 0742, 0743, 0744, 0745, 0746, 0747, 0748, 0750, 0751, 0752, 0753, 0754, 0755, 0756, 0757, 0758, 0759, 0760, 0761, 0762, 0763, 0764, 0765, 0766, 0767, 0768, 0769, 0770, 0771, 0772, 0773, 0775, 0776, 0783, 0784, 0785, 0786, 0787, 0788, 0789, 0790, 0791, 0792, 0793, 0795, 0796, 0797, 0806, 0807, 0808, 0812, 1213, 1432, 1433, 1434, 1435, 1436, 1437	SP0003, SP0004, SP0005, SP0006, SP0015, SP0019, SP0072, SP0073
日本	卡拉拉 (COROLLA) AXIO HV/FIELDER HV	NKE	全部年款	电动液压助力转向系统	√	√	√	√		SP0003, SP0019, SP0054, SP0055
日本	卡拉拉 (COROLLA) AXIO HV/FIELDER HV	NKE	全部年款	空调	√	√	√	√	0455, 0456, 0457, 0459, 0460, 0462, 0463, 0464, 0465, 0466, 0467, 0468, 0469, 0470, 0471, 0473, 0474, 0475, 0476, 0477, 0478, 0479, 0480, 0481, 0482, 0483, 0484, 0485, 0487, 0493, 0498, 0499, 0500, 0501, 0502, 0503, 0504, 0505, 0506, 0507, 0508, 0509, 0510, 0511, 0512, 0513, 0514, 1409, 1410, 1411, 1412, 1413, 1414, 1415, 1416, 1417, 1418	SP0065, SP0066, SP0104
日本	卡拉拉 (COROLLA) AXIO HV/FIELDER HV	NKE	全部年款	安全气囊	√	√	√	√		SP0019

日本	卡拉 拉 (COR OLLA) AXIO HV/F IELD ER HV	NKE	全部 年款	主车 身	√	√	√	√	0005, 0263, 0268, 0269 , 0324, 0325, 0327, 032 8, 0329, 0330, 0331, 03 33, 0386, 0393, 0394, 0 395, 0396, 0397, 0398, 0399, 0400, 0682, 0683 , 0684, 0685, 0686, 068 7, 0688, 0689, 0690, 06 91, 0692, 0693, 0694, 0 695, 0698, 0699, 0700, 0701, 0702, 0703, 0705 , 0706, 0707, 0708, 070 9, 0710, 0711, 0712, 07 13, 0714, 0715, 0716, 0 718, 0719, 0720, 0721, 1425 1426 1427 1428	SP0018, SP0056, SP 0070, SP0071
日本	卡拉 拉 (COR OLLA) AXIO HV/F IELD ER HV	NKE	全部 年款	驾驶 员车 门模 块	√	√	√		0429	
日本	卡拉 拉 (COR OLLA) AXIO HV/F IELD ER HV	NKE	全部 年款	乘客 车门 模块	√	√	√		0429	
日本	卡拉 拉 (COR OLLA) AXIO HV/F IELD ER HV	NKE	全部 年款	左后 车门 模块	√	√	√		0429	
日本	卡拉 拉 (COR OLLA) AXIO HV/F IELD ER HV	NKE	全部 年款	右后 车门 模块	√	√	√		0429	

日本	卡拉 拉 (COR OLLA) AXIO HV/F IELD ER HV	NKE	全部 年款	主开 关	√	√	√		
日本	卡拉 拉 (COR OLLA) AXIO HV/F IELD ER HV	NKE	全部 年款	组合 仪表	√	√	√	√	0300, 0515, 0516, 0517 , 0518, 0519, 0520, 052 1, 0523, 0524, 0525, 05 26, 0527, 0528, 0529, 0 531, 0532, 0533, 0534, 0535, 0536, 0537, 0538 , 0539, 0540, 0541, 054 2, 0543, 0544, 0545, 05 46, 0547, 0548, 0549, 0 550, 0551, 0552, 0553, 0554, 0555, 0556, 0557 , 0558, 0559, 0560, 056 1, 0562, 0563, 0564, 05 65, 0566, 0567, 0568, 0 569, 0571, 0572, 0573, 0574, 0575, 0576, 0577 , 0578, 0579, 0580, 058 1, 0582, 0583, 0584, 05 85, 0586, 0587, 0588, 0 589, 0590, 0591, 0592, 0593, 0594, 0595, 0596 , 0597, 0598, 0599, 060 0, 0601, 0602, 0603, 06 04, 0605, 0606, 0607, 0 608, 0609, 0610, 0611, 0612, 0615, 0616, 0617 , 0618, 0619, 0620, 062 1, 0622, 0623, 0624, 06 25, 0626, 0627, 0628, 0 629, 0630, 0631, 0632, 0633, 0634, 0635, 0636 , 0637, 0638, 0639, 064 0, 0641, 0642, 0643, 06 44, 0645, 0646, 0647, 0
日本	卡拉 拉 (COR OLLA) AXIO HV/F IELD ER HV	NKE	全部 年款	自适 应前 大灯 系统	√	√	√	√	0007, 0008, 0009, 0370 , 0371, 0372, 0373, 037 4, 0375, 0376, 0377, 03 78, 0379, 0380, 0381, 0 382, 0383, 0384, 0385, 0386, 0387, 0388, 0389

日本	卡拉拉 (COROLLA) AXIO HV/FIELDER HV	NKE	全部年款	前大灯自动调平	√	√	√	√	0007, 0008, 0009, 0370, 0371, 0372, 0373, 0374, 0375, 0376, 0377, 0378, 0379, 0380, 0381, 0382, 0383, 0384, 0385, 0386, 0387, 0388, 0389	SP0086
日本	卡拉拉 (COROLLA) AXIO HV/FIELDER HV	NKE	全部年款	智能钥匙	√	√	√	√	0392, 0393, 0398, 0399, 0400, 0431, 0432, 0433, 0434, 0435, 0436, 0437, 0438, 0439, 0440, 0441, 0443, 0444, 0445, 0446, 0447, 0448, 0449, 0450, 0451, 0452, 0453, 0454, 1408	SP0056, SP0057, SP0058, SP0059, SP0060, SP0149
日本	卡拉拉 (COROLLA) AXIO HV/FIELDER HV	NKE	全部年款	电源控制	√	√	√	√	0267, 0268, 0269, 1372, 1373, 1374, 1375	SP0041
日本	卡拉拉 (COROLLA) AXIO HV/FIELDER HV	NKE	全部年款	远程发动机启动	√	√	√	√		SP0088
日本	卡拉拉 (COROLLA) AXIO HV/FIELDER HV	NKE	全部年款	车辆接近通知系统	√	√	√		0035, 0036, 0037	
日本	卡拉拉 (COROLLA) AXIO HV/FIELDER HV	NKE	全部年款	安全指示	√	√	√		0395, 0396, 0398, 0399, 0400, 1407	

日本	卡拉 拉 (COR OLLA) AXIO HV/F IELD ER HV	NKE	全部 年款	混合 动力 控制	√	√	√	√	0061, 0062, 0063, 0064 , 0065, 0066, 0067, 006 8, 0069, 0070, 0071, 00 72, 0073, 0074, 1331, 1 332	
日本	卡拉 拉 (COR OLLA) AXIO HV/F IELD ER HV	NKE	全部 年款	ABS/ VSC/ TRC(TRAC)	√	√	√	√	0026, 0278, 0279, 0281 , 0282, 0284, 0285, 072 5, 0726, 0727, 0728, 07 31, 0732, 0733, 0734, 0 735, 0736, 0737, 0738, 0739, 0740, 0741, 0742 , 0743, 0744, 0745, 074 6, 0747, 0748, 0750, 07 51, 0752, 0753, 0754, 0 755, 0756, 0757, 0758, 0759, 0760, 0761, 0762 , 0763, 0764, 0765, 076 6, 0767, 0768, 0769, 07 70, 0771, 0772, 0773, 0 775, 0776, 0783, 0784, 0785, 0786, 0787, 0788 , 0789, 0790, 0791, 079 2, 0793, 0795, 0796, 07 97, 0806, 0807, 0808, 0 812, 1213, 1432, 1433, 1434, 1435, 1436, 1437	
日本	卡拉 拉 (COR OLLA) AXIO HV/F IELD ER HV	NKE	全部 年款	电子 动力 方向 机	√	√	√	√		
日本	卡拉 拉 (COR OLLA) AXIO HV/F IELD ER HV	NKE	全部 年款	PCS/ LDA/ RSA/ LVN	√	√	√	√	0028, 0821, 0823, 0824 , 0825, 0826, 0827	

日本	卡拉拉 (COROLLA) AXIO HV/FIELDER HV	NKE	全部年款	防盗系统	√	√	√		0395, 0396, 0398, 0399, 0400, 1407	
日本	卡拉拉 (COROLLA) AXIO HV/FIELDER HV	NKE	全部年款	进入&启动	√	√	√	√	0392, 0393, 0398, 0399, 0400, 0431, 0432, 0433, 0434, 0435, 0436, 0437, 0438, 0439, 0440, 0441, 0443, 0444, 0445, 0446, 0447, 0448, 0449, 0450, 0451, 0452, 0453, 0454, 1408	
日本	卡拉拉 (COROLLA) AXIO HV/FIELDER HV	NKE	全部年款	巡航控制	√	√	√	√		
日本	卡拉拉 (COROLLA) AXIO HV/FIELDER HV	NKE	全部年款	中央网关	√	√	√	√		
日本	卡拉拉 (COROLLA) AXIO HV/FIELDER HV	NKE	全部年款	智能驻车辅助/智能间隙声呐/间隙声呐	√	√	√	√	0023, 0024, 0025, 0026	
日本	卡拉拉 (COROLLA) AXIO HV/FIELDER HV	NKE	全部年款	停机系统状态由认证 ECU 或智能钥匙 ECU	√	√	√		0399	

日本	卡罗拉混动 (COROLLA)HV	ZWE2 1#	全部年款	发动机	√	√	√	√	0064, 0073, 0074, 0103, 0104, 0107, 0130, 0142, 0148, 0151, 0161, 0173, 0175, 0178, 0180, 0181, 0183, 0184, 0185, 0186, 0187, 0188, 0197, 0199, 0204, 0229, 0230, 0242, 0243, 0247, 0251, 0255, 0828, 0829, 0830, 0831, 0832, 0833, 0834, 0835, 0836, 0837, 0838, 0839, 0840, 0841, 0842, 0843, 0844, 0845, 0846, 0847, 0848, 0849, 0850, 0851, 0852, 0853, 0854, 0855, 0856, 0857, 0858, 0859, 0860, 0861, 0862, 0863, 08	
日本	卡罗拉混动 (COROLLA)HV	ZWE2 1#	全部年款	混合动力控制	√	√	√	√		
日本	卡罗拉混动 (COROLLA)HV	ZWE2 1#	全部年款	电动机发电机	√	√	√	√		
日本	卡罗拉混动 (COROLLA)HV	ZWE2 1#	全部年款	后电动机发电机	√	√	√	√		
日本	卡罗拉混动 (COROLLA)HV	ZWE2 1#	全部年款	HV电池	√	√	√		1116, 1194	
日本	卡罗拉混动 (COROLLA)HV	ZWE2 1#	全部年款	雷达巡航1	√	√	√			
日本	卡罗拉混动 (COROLLA)HV	ZWE2 1#	全部年款	雷达巡航2	√	√	√		1178, 1179	

日本	卡罗拉混动 (COROLLA)HV	ZWE2 1#	全部年款	ABS-VSC-TRC (TRAC)	√	√	√	√	0026, 0278, 0279, 0281, 0282, 0284, 0285, 0285, 0725, 0726, 0727, 0728, 0731, 0732, 0733, 0734, 0735, 0736, 0737, 0738, 0739, 0740, 0741, 0742, 0743, 0744, 0745, 0746, 0747, 0748, 0750, 0751, 0752, 0753, 0754, 0755, 0756, 0757, 0758, 0759, 0760, 0761, 0762, 0763, 0764, 0765, 0766, 0767, 0768, 0769, 0770, 0771, 0772, 0773, 0775, 0776, 0783, 0784, 0785, 0786, 0787, 0788, 0789, 0790, 0791, 0792, 0793, 0795, 0796, 0797, 0806, 0807, 0808, 0812, 1213, 1432, 1433, 1434, 1435, 1436, 1437	
日本	卡罗拉混动 (COROLLA)HV	ZWE2 1#	全部年款	电控液压力转向	√	√	√			
日本	卡罗拉混动 (COROLLA)HV	ZWE2 1#	全部年款	电动驻车制动	√	√	√	√	0278, 0279, 0280, 0281, 0282, 0283, 0284, 0285, 0286, 0287, 0288, 0289, 0290, 0291, 0292, 0293, 0294, 0295, 0296, 0297, 0298, 0299	
日本	卡罗拉混动 (COROLLA)HV	ZWE2 1#	全部年款	前识别摄像机	√	√	√			
日本	卡罗拉混动 (COROLLA)HV	ZWE2 1#	全部年款	车道控制	√	√	√		0723, 0819	
日本	卡罗拉混动 (COROLLA)HV	ZWE2 1#	全部年款	转向角度传感器	√	√	√			
日本	卡罗拉混动 (COROLLA)HV	ZWE2 1#	全部年款	驻车辅助摄像机	√	√	√	√		

日本	卡罗拉混动 (COROLLA)HV	ZWE2 1#	全部年款	空调	√	√	√	√	0455, 0456, 0457, 0459, 0460, 0462, 0463, 0464, 0465, 0466, 0467, 0468, 0469, 0470, 0471, 0473, 0474, 0475, 0476, 0477, 0478, 0479, 0480, 0481, 0482, 0483, 0484, 0485, 0487, 0493, 0498, 0499, 0500, 0501, 0502, 0503, 0504, 0505, 0506, 0507, 0508, 0509, 0510, 0511, 0512, 0513, 0514, 1409, 1410, 1411, 1412, 1413, 1414, 1415, 1416, 1417, 1418	
日本	卡罗拉混动 (COROLLA)HV	ZWE2 1#	全部年款	安全气囊	√	√	√	√		
日本	卡罗拉混动 (COROLLA)HV	ZWE2 1#	全部年款	预碰撞系统	√	√	√		1198, 1199, 1200	
日本	卡罗拉混动 (COROLLA)HV	ZWE2 1#	全部年款	主车身	√	√	√	√	0005, 0263, 0268, 0269, 0324, 0325, 0327, 0328, 0329, 0330, 0331, 0333, 0386, 0393, 0394, 0395, 0396, 0397, 0398, 0399, 0400, 0682, 0683, 0684, 0685, 0686, 0687, 0688, 0689, 0690, 0691, 0692, 0693, 0694, 0695, 0698, 0699, 0700, 0701, 0702, 0703, 0705, 0706, 0707, 0708, 0709, 0710, 0711, 0712, 0713, 0714, 0715, 0716, 0718, 0719, 0720, 0721, 1425, 1426, 1427, 1428	
日本	卡罗拉混动 (COROLLA)HV	ZWE2 1#	全部年款	副网关	√	√	√	√		
日本	卡罗拉混动 (COROLLA)HV	ZWE2 1#	全部年款	中央网关	√	√	√	√		

日本	卡罗拉混动 (COROLLA)HV	ZWE2 1#	全部年款	驾驶员车门模块	√	√	√		0429	
日本	卡罗拉混动 (COROLLA)HV	ZWE2 1#	全部年款	乘客车门模块	√	√	√		0429	
日本	卡罗拉混动 (COROLLA)HV	ZWE2 1#	全部年款	左后车门模块	√	√	√		0429	
日本	卡罗拉混动 (COROLLA)HV	ZWE2 1#	全部年款	右后车门模块	√	√	√		0429	
日本	卡罗拉混动 (COROLLA)HV	ZWE2 1#	全部年款	主开关	√	√	√			

日本	卡罗拉混动 (COROLLA)HV	ZWE2 1#	全部年款	组合仪表	√	√	√	0300, 0371, 0384, 0519, 0523, 0525, 0526, 0537, 0547, 0549, 0550, 0551, 0555, 0556, 0558, 0559, 0569, 0570, 0574, 0575, 0583, 0585, 0589, 0592, 0600, 0601, 0603, 0609, 0622, 0623, 0627, 0628, 0629, 0630, 0631, 0633, 0634, 0635, 0636, 0651, 0652, 0867, 0868, 0869, 0870, 0871, 0872, 0873, 0874, 0875, 0876, 0877, 0878, 0879, 0880, 0881, 0882, 0883, 0884, 0885, 0886, 0887, 0888, 0889, 0890, 0891, 0892, 0893, 0894, 0895, 0896, 0897, 0898, 0899, 0900, 0901, 0902, 0903, 0904, 0905, 0906, 0907, 0908, 0909, 0910, 0911, 0912, 0913, 0914, 0915, 0916, 0917, 0918, 0919, 0920, 0921, 0922, 0923, 0924, 0925, 0926, 0927, 0928, 0929, 0930, 0931, 0932, 0933, 0934, 0935, 0936, 0937, 0938, 0939, 0940, 0941, 0942, 0943, 0944, 0945, 0946, 0947, 0948, 0949, 0950, 0951, 0952, 0953, 0954, 0	
日本	卡罗拉混动 (COROLLA)HV	ZWE2 1#	全部年款	抬头显示器	√	√	√	0042, 0043, 1180, 1181, 1182, 1183, 1184, 1185, 1186	
日本	卡罗拉混动 (COROLLA)HV	ZWE2 1#	全部年款	路标辅助	√	√	√		
日本	卡罗拉混动 (COROLLA)HV	ZWE2 1#	全部年款	间隙警告	√	√	√	0023, 0024	
日本	卡罗拉混动 (COROLLA)HV	ZWE2 1#	全部年款	前部识别摄像头(前照灯控制)	√	√	√		

日本	卡拉混动 (COR OLLA)HV	ZWE2 1#	全部 年款	进入& 启动	√	√	√	√	0392, 0393, 0398, 0399 , 0400, 0431, 0432, 043 3, 0434, 0435, 0436, 04 37, 0438, 0439, 0440, 0 441, 0443, 0444, 0445, 0446, 0447, 0448, 0449 , 0450, 0451, 0452, 045 3, 0454, 1408
日本	卡拉混动 (COR OLLA)HV	ZWE2 1#	全部 年款	电源 控制	√	√	√	√	0267, 0268, 0269, 1372 , 1373, 1374, 1375
日本	卡拉混动 (COR OLLA)HV	ZWE2 1#	全部 年款	远程 发动机起 动	√	√	√	√	
日本	卡拉混动 (COR OLLA)HV	ZWE2 1#	全部 年款	导航 系统	√	√	√	√	
日本	卡拉混动 (COR OLLA)HV	ZWE2 1#	全部 年款	前雷 达传感 器	√	√	√	√	
日本	卡拉混动 (COR OLLA)HV	ZWE2 1#	全部 年款	主盲 点监 视器	√	√	√	√	
日本	卡拉混动 (COR OLLA)HV	ZWE2 1#	全部 年款	副盲 点监 视器	√	√	√	√	
日本	卡拉混动 (COR OLLA)HV	ZWE2 1#	全部 年款	进气 隔栅 执行 器	√	√	√	√	0030, 0031, 0032, 0033
日本	卡拉混动 (COR OLLA)HV	ZWE2 1#	全部 年款	车辆 接近 通知 系统	√	√	√	√	0035, 0036, 1172, 1173 , 1174, 1175, 1176, 117 7

日本	卡拉 拉混 动 (COR OLLA)HV	ZWE2 1#	全部 年款	远程 信息 处理 系统	√	√	√		1195, 1196	
日本	CORO LLA SPOR T HV	ZWE2 1#	全部 年款	发动 机	√	√	√	√	0064, 0073, 0074, 0103 , 0104, 0107, 0130, 014 2, 0148, 0151, 0161, 01 73, 0175, 0178, 0180, 0 181, 0183, 0184, 0185, 0186, 0187, 0188, 0197 , 0199, 0204, 0229, 023 0, 0242, 0243, 0247, 02 51, 0255, 0828, 0829, 0 830, 0831, 0832, 0833, 0834, 0835, 0836, 0837 , 0838, 0839, 0840, 084 1, 0842, 0843, 0844, 08 45, 0846, 0847, 0848, 0 849, 0850, 0851, 0852, 0853, 0854, 0855, 0856 , 0857, 0858, 0859, 086 0, 0861, 0862, 0863, 08	
日本	CORO LLA SPOR T HV	ZWE2 1#	全部 年款	混合 动力 控制	√	√	√	√		
日本	CORO LLA SPOR T HV	ZWE2 1#	全部 年款	电动 机发 电机	√	√	√	√		
日本	CORO LLA SPOR T HV	ZWE2 1#	全部 年款	雷达 巡航1	√	√	√	√		
日本	CORO LLA SPOR T HV	ZWE2 1#	全部 年款	雷达 巡航2	√	√	√		1178, 1179	
日本	CORO LLA SPOR T HV	ZWE2 1#	全部 年款	空气 悬架	√	√	√	√	0337, 0338, 0360, 0361 , 0362, 0365, 0366, 138 0, 1381, 1382, 1383, 13 84, 1385, 1386, 1387, 1 388, 1389, 1390, 1391, 1392, 1393, 1394, 1395 , 1396, 1397, 1398, 139 9, 1400, 1401, 1402, 14 03, 1404, 1405, 1406	

日本	COROLLA SPOR T HV	ZWE2 1#	全部年款	防抱死制动系统- 车身稳定控制系统- 牵引力控制系统	√	√	√	√	0026, 0278, 0279, 0281, 0282, 0284, 0285, 0285, 0726, 0727, 0728, 0731, 0732, 0733, 0734, 0735, 0736, 0737, 0738, 0739, 0740, 0741, 0742, 0743, 0744, 0745, 0746, 0747, 0748, 0750, 0751, 0752, 0753, 0754, 0755, 0756, 0757, 0758, 0759, 0760, 0761, 0762, 0763, 0764, 0765, 0766, 0767, 0768, 0769, 0770, 0771, 0772, 0773, 0775, 0776, 0783, 0784, 0785, 0786, 0787, 0788, 0789, 0790, 0791, 0792, 0793, 0795, 0796, 0797, 0806, 0807, 0808, 0812, 1213, 1432, 1433, 1434, 1435, 1436, 1437
日本	COROLLA SPOR T HV	ZWE2 1#	全部年款	电子动力方向机	√	√	√	√	
日本	COROLLA SPOR T HV	ZWE2 1#	全部年款	电动驻车制动	√	√	√	√	0278, 0279, 0280, 0281, 0282, 0283, 0284, 0285, 0286, 0287, 0288, 0289, 0290, 0291, 0292, 0293, 0294, 0295, 0296, 0297, 0298, 0299
日本	COROLLA SPOR T HV	ZWE2 1#	全部年款	前识别摄像机	√	√	√		
日本	COROLLA SPOR T HV	ZWE2 1#	全部年款	车道控制	√	√	√		0723, 0819
日本	COROLLA SPOR T HV	ZWE2 1#	全部年款	转向角度传感器	√	√	√		
日本	COROLLA SPOR T HV	ZWE2 1#	全部年款	空调	√	√	√	√	0455, 0456, 0457, 0459, 0460, 0462, 0463, 0464, 0465, 0466, 0467, 0468, 0469, 0470, 0471, 0473, 0474, 0475, 0476, 0477, 0478, 0479, 0480, 0481, 0482, 0483, 0484, 0485, 0487, 0493, 0498, 0499, 0500, 0501, 0502, 0503, 0504, 0505, 0506, 0507, 0508, 0509, 0510, 0511, 0512, 0513, 0514, 1409, 1410, 1411, 1412, 1413, 1414, 1415, 1416, 1417, 1418

日本	COROLLA SPOR T HV	ZWE2 1#	全部年款	安全气囊	√	√	√	√		
日本	COROLLA SPOR T HV	ZWE2 1#	全部年款	预碰撞系统	√	√	√		1198, 1199, 1200	
日本	COROLLA SPOR T HV	ZWE2 1#	全部年款	主车身	√	√	√	√	0005, 0263, 0268, 0269, 0324, 0325, 0327, 0328, 0329, 0330, 0331, 0333, 0386, 0393, 0394, 0395, 0396, 0397, 0398, 0399, 0400, 0682, 0683, 0684, 0685, 0686, 0687, 0688, 0689, 0690, 0691, 0692, 0693, 0694, 0695, 0698, 0699, 0700, 0701, 0702, 0703, 0705, 0706, 0707, 0708, 0709, 0710, 0711, 0712, 0713, 0714, 0715, 0716, 0718, 0719, 0720, 0721, 1425, 1426, 1427, 1428	
日本	COROLLA SPOR T HV	ZWE2 1#	全部年款	副网关	√	√	√	√		
日本	COROLLA SPOR T HV	ZWE2 1#	全部年款	中央网关	√	√	√	√		
日本	COROLLA SPOR T HV	ZWE2 1#	全部年款	驾驶员车门模块	√	√	√		0429	
日本	COROLLA SPOR T HV	ZWE2 1#	全部年款	乘客车门模块	√	√	√		0429	
日本	COROLLA SPOR T HV	ZWE2 1#	全部年款	左后车门模块	√	√	√		0429	
日本	COROLLA SPOR T HV	ZWE2 1#	全部年款	右后车门模块	√	√	√		0429	
日本	COROLLA SPOR T HV	ZWE2 1#	全部年款	主开关	√	√	√			

日本	COROLLA SPORT HV	ZWE2 1#	全部年款	组合仪表	√	√	√	0300, 0371, 0384, 0519, 0523, 0525, 0526, 0537, 0547, 0549, 0550, 0551, 0555, 0556, 0558, 0559, 0569, 0570, 0574, 0575, 0583, 0585, 0589, 0592, 0600, 0601, 0603, 0609, 0622, 0623, 0627, 0628, 0629, 0630, 0631, 0633, 0634, 0635, 0636, 0651, 0652, 0867, 0868, 0869, 0870, 0871, 0872, 0873, 0874, 0875, 0876, 0877, 0878, 0879, 0880, 0881, 0882, 0883, 0884, 0885, 0886, 0887, 0888, 0889, 0890, 0891, 0892, 0893, 0894, 0895, 0896, 0897, 0898, 0899, 0900, 0901, 0902, 0903, 0904, 0905, 0906, 0907, 0908, 0909, 0910, 0911, 0912, 0913, 0914, 0915, 0916, 0917, 0918, 0919, 0920, 0921, 0922, 0923, 0924, 0925, 0926, 0927, 0928, 0929, 0930, 0931, 0932, 0933, 0934, 0935, 0936, 0937, 0938, 0939, 0940, 0941, 0942, 0943, 0944, 0945, 0946, 0947, 0948, 0949, 0950, 0951, 0952, 0953, 0954, 0	
日本	COROLLA SPORT HV	ZWE2 1#	全部年款	抬头显示器	√	√	√	0042, 0043, 1180, 1181, 1182, 1183, 1184, 1185, 1186	
日本	COROLLA SPORT HV	ZWE2 1#	全部年款	路标辅助	√	√	√		
日本	COROLLA SPORT HV	ZWE2 1#	全部年款	间隙警告	√	√	√	0023, 0024	
日本	COROLLA SPORT HV	ZWE2 1#	全部年款	前部识别摄像头(前照灯控制)	√	√	√		
日本	COROLLA SPORT HV	ZWE2 1#	全部年款	进入&启动	√	√	√	0392, 0393, 0398, 0399, 0400, 0431, 0432, 0433, 0434, 0435, 0436, 0437, 0438, 0439, 0440, 0441, 0443, 0444, 0445, 0446, 0447, 0448, 0449, 0450, 0451, 0452, 0453, 0454, 1408	

日本	COROLLA SPOR T HV	ZWE2 1#	全部年款	电源控制	√	√	√	√	0267, 0268, 0269, 1372, 1373, 1374, 1375	
日本	COROLLA SPOR T HV	ZWE2 1#	全部年款	远程发动机启动	√	√	√	√		
日本	COROLLA SPOR T HV	ZWE2 1#	全部年款	启动控制	√	√	√	√	0249, 0250	
日本	COROLLA SPOR T HV	ZWE2 1#	全部年款	导航系统	√	√	√	√		
日本	COROLLA SPOR T HV	ZWE2 1#	全部年款	前雷达传感器	√	√	√	√		
日本	COROLLA SPOR T HV	ZWE2 1#	全部年款	主盲点监视器	√	√	√	√		
日本	COROLLA SPOR T HV	ZWE2 1#	全部年款	副盲点监视器	√	√	√	√		
日本	COROLLA SPOR T HV	ZWE2 1#	全部年款	进气隔栅执行器	√	√	√	√	0030, 0031, 0032, 0033	
日本	COROLLA SPOR T HV	ZWE2 1#	全部年款	车辆接近通知系统	√	√	√	√		
日本	COROLLA SPOR T HV	ZWE2 1#	全部年款	ITS连接	√	√	√	√		
日本	COROLLA SPOR T HV	ZWE2 1#	全部年款	远程信息处理系统	√	√	√	√	0029, 1195, 1196	
日本	COROLLA SPOR T HV	ZWE2 1#	全部年款	电控液压力转向	√	√	√	√		
日本	COROLLA SPOR T HV	ZWE2 1#	全部年款	智能驻车辅助/驻车辅助监视器	√	√	√	√		
日本	COROLLA SPOR T HV	ZWE2 1#	全部年款	驻车辅助摄像机	√	√	√	√		

日本	COROLLA TOURING HV	ZWE2 1#	全部年款	发动机	√	√	√	√	0064, 0073, 0074, 0103, 0104, 0107, 0130, 0142, 0148, 0151, 0161, 0173, 0175, 0178, 0180, 0181, 0183, 0184, 0185, 0186, 0187, 0188, 0197, 0199, 0204, 0229, 0230, 0242, 0243, 0247, 0251, 0255, 0828, 0829, 0830, 0831, 0832, 0833, 0834, 0835, 0836, 0837, 0838, 0839, 0840, 0841, 0842, 0843, 0844, 0845, 0846, 0847, 0848, 0849, 0850, 0851, 0852, 0853, 0854, 0855, 0856, 0857, 0858, 0859, 0860, 0861, 0862, 0863, 08	
日本	COROLLA TOURING HV	ZWE2 1#	全部年款	混合动力控制	√	√	√	√		
日本	COROLLA TOURING HV	ZWE2 1#	全部年款	电动机发电机	√	√	√	√		
日本	COROLLA TOURING HV	ZWE2 1#	全部年款	后电动机发电机	√	√	√	√		
日本	COROLLA TOURING HV	ZWE2 1#	全部年款	雷达巡航1	√	√	√			
日本	COROLLA TOURING HV	ZWE2 1#	全部年款	雷达巡航2	√	√	√		1178, 1179	

日本	COROLLA TOURING HV	ZWE2 1#	全部年款	ABS-VSC-TRC (TRAC)	√	√	√	√	0026, 0278, 0279, 0281, 0282, 0284, 0285, 0725, 0726, 0727, 0728, 0731, 0732, 0733, 0734, 0735, 0736, 0737, 0738, 0739, 0740, 0741, 0742, 0743, 0744, 0745, 0746, 0747, 0748, 0750, 0751, 0752, 0753, 0754, 0755, 0756, 0757, 0758, 0759, 0760, 0761, 0762, 0763, 0764, 0765, 0766, 0767, 0768, 0769, 0770, 0771, 0772, 0773, 0775, 0776, 0783, 0784, 0785, 0786, 0787, 0788, 0789, 0790, 0791, 0792, 0793, 0795, 0796, 0797, 0806, 0807, 0808, 0812, 1213, 1432, 1433, 1434, 1435, 1436, 1437	
日本	COROLLA TOURING HV	ZWE2 1#	全部年款	电控液压力转向	√	√	√			
日本	COROLLA TOURING HV	ZWE2 1#	全部年款	电动驻车制动	√	√	√	√	0278, 0279, 0280, 0281, 0282, 0283, 0284, 0285, 0286, 0287, 0288, 0289, 0290, 0291, 0292, 0293, 0294, 0295, 0296, 0297, 0298, 0299	
日本	COROLLA TOURING HV	ZWE2 1#	全部年款	前识别摄像机	√	√	√			
日本	COROLLA TOURING HV	ZWE2 1#	全部年款	车道控制	√	√	√		0723, 0819	
日本	COROLLA TOURING HV	ZWE2 1#	全部年款	转向角度传感器	√	√	√			
日本	COROLLA TOURING HV	ZWE2 1#	全部年款	驻车辅助摄像机	√	√	√	√		

日本	COROLLA TOURING HV	ZWE2 1#	全部年款	空调	√	√	√	√	0455, 0456, 0457, 0459, 0460, 0462, 0463, 0464, 0465, 0466, 0467, 0468, 0469, 0470, 0471, 0473, 0474, 0475, 0476, 0477, 0478, 0479, 0480, 0481, 0482, 0483, 0484, 0485, 0487, 0493, 0498, 0499, 0500, 0501, 0502, 0503, 0504, 0505, 0506, 0507, 0508, 0509, 0510, 0511, 0512, 0513, 0514, 1409, 1410, 1411, 1412, 1413, 1414, 1415, 1416, 1417, 1418	
日本	COROLLA TOURING HV	ZWE2 1#	全部年款	安全气囊	√	√	√	√		
日本	COROLLA TOURING HV	ZWE2 1#	全部年款	预碰撞系统	√	√	√		1198, 1199, 1200	
日本	COROLLA TOURING HV	ZWE2 1#	全部年款	主车身	√	√	√	√	0005, 0263, 0268, 0269, 0324, 0325, 0327, 0328, 0329, 0330, 0331, 0333, 0386, 0393, 0394, 0395, 0396, 0397, 0398, 0399, 0400, 0682, 0683, 0684, 0685, 0686, 0687, 0688, 0689, 0690, 0691, 0692, 0693, 0694, 0695, 0698, 0699, 0700, 0701, 0702, 0703, 0705, 0706, 0707, 0708, 0709, 0710, 0711, 0712, 0713, 0714, 0715, 0716, 0718, 0719, 0720, 0721, 1425, 1426, 1427, 1428	
日本	COROLLA TOURING HV	ZWE2 1#	全部年款	副网关	√	√	√	√		
日本	COROLLA TOURING HV	ZWE2 1#	全部年款	中央网关	√	√	√	√		
日本	COROLLA TOURING HV	ZWE2 1#	全部年款	驾驶员车门模块	√	√	√		0429	

日本	COROLLA TOURING HV	ZWE2 1#	全部年款	乘客车门模块	√	√	√	0429	
日本	COROLLA TOURING HV	ZWE2 1#	全部年款	左后车门模块	√	√	√	0429	
日本	COROLLA TOURING HV	ZWE2 1#	全部年款	右后车门模块	√	√	√	0429	
日本	COROLLA TOURING HV	ZWE2 1#	全部年款	主开关	√	√	√		
日本	COROLLA TOURING HV	ZWE2 1#	全部年款	组合仪表	√	√	√	0300, 0371, 0384, 0519, 0523, 0525, 0526, 0537, 0547, 0549, 0550, 0551, 0555, 0556, 0558, 0559, 0569, 0570, 0574, 0575, 0583, 0585, 0589, 0592, 0600, 0601, 0603, 0609, 0622, 0623, 0627, 0628, 0629, 0630, 0631, 0633, 0634, 0635, 0636, 0651, 0652, 0867, 0868, 0869, 0870, 0871, 0872, 0873, 0874, 0875, 0876, 0877, 0878, 0879, 0880, 0881, 0882, 0883, 0884, 0885, 0886, 0887, 0888, 0889, 0890, 0891, 0892, 0893, 0894, 0895, 0896, 0897, 0898, 0899, 0900, 0901, 0902, 0903, 0904, 0905, 0906, 0907, 0908, 0909, 0910, 0911, 0912, 0913, 0914, 0915, 0916, 0917, 0918, 0919, 0920, 0921, 0922, 0923, 0924, 0925, 0926, 0927, 0928, 0929, 0930, 0931, 0932, 0933, 0934, 0935, 0936, 0937, 0938, 0939, 0940, 0941, 0942, 0943, 0944, 0945, 0946, 0947, 0948, 0949, 0950, 0951, 0952, 0953, 0954, 0	
日本	COROLLA TOURING HV	ZWE2 1#	全部年款	抬头显示器	√	√	√	0042, 0043, 1180, 1181, 1182, 1183, 1184, 1185, 1186	

日本	COROLLA TOURING HV	ZWE2 1#	全部年款	路标辅助	√	√	√			
日本	COROLLA TOURING HV	ZWE2 1#	全部年款	间隙警告	√	√	√		0023, 0024	
日本	COROLLA TOURING HV	ZWE2 1#	全部年款	前部识别摄像头(前照灯控制)	√	√	√			
日本	COROLLA TOURING HV	ZWE2 1#	全部年款	进入&启动	√	√	√	√	0392, 0393, 0398, 0399, 0400, 0431, 0432, 0433, 0434, 0435, 0436, 0437, 0438, 0439, 0440, 0441, 0443, 0444, 0445, 0446, 0447, 0448, 0449, 0450, 0451, 0452, 0453, 0454, 1408	
日本	COROLLA TOURING HV	ZWE2 1#	全部年款	电源控制	√	√	√	√	0267, 0268, 0269, 1372, 1373, 1374, 1375	
日本	COROLLA TOURING HV	ZWE2 1#	全部年款	远程发动机启动	√	√	√	√		
日本	COROLLA TOURING HV	ZWE2 1#	全部年款	导航系统	√	√	√	√		
日本	COROLLA TOURING HV	ZWE2 1#	全部年款	前雷达传感器	√	√	√			
日本	COROLLA TOURING HV	ZWE2 1#	全部年款	主盲点监视器	√	√	√	√		
日本	COROLLA TOURING HV	ZWE2 1#	全部年款	副盲点监视器	√	√	√	√		
日本	COROLLA TOURING HV	ZWE2 1#	全部年款	进气隔栅执行器	√	√	√		0030, 0031, 0032, 0033	

日本	COROLLA TOURING HV	ZWE2 1#	全部年款	车辆接近通知系统	√	√	√		0035, 0036, 1172, 1173, 1174, 1175, 1176, 1177	
日本	COROLLA TOURING HV	ZWE2 1#	全部年款	远程信息处理系统	√	√	√		1195, 1196	
日本	皇冠混动 (CROWN HV)	AWS	全部年款	发动机和自动变速箱系统	√	√	√	√	0064, 0072, 0073, 0074, 0075, 0077, 0078, 0079, 0080, 0081, 0082, 0083, 0084, 0085, 0086, 0087, 0088, 0089, 0090, 0091, 0092, 0093, 0094, 0095, 0096, 0097, 0098, 0099, 0100, 0101, 0102, 0103, 0104, 0105, 0106, 0107, 0111, 0115, 0117, 0118, 0123, 0124, 0128, 0130, 0131, 0135, 0136, 0137, 0138, 0139, 0140, 0141, 0142, 0143, 0144, 0145, 0147, 0148, 0149, 0152, 0153, 0154, 0155, 0156, 0157, 0158, 0159, 0160, 0161, 0163, 0164, 0165, 0166, 0167, 0168, 0172, 0173, 0174, 0175, 0176, 0177, 0178, 0179, 0180, 0181, 0182, 0183, 0184, 0185, 0186, 0187, 0188, 0189, 0190, 0191, 0192, 0195, 0196, 0197, 0198, 0199, 0200, 0202, 0205, 0209, 0219, 0220, 0221, 0222, 0223, 0224, 0225, 0226, 0227, 0228, 0229, 0230, 0231, 0232, 0233, 0234, 0235, 0236, 0237, 0238, 0239, 0240, 0244, 0245, 0	SP0006, SP0019, SP0021, SP0023, SP0024, SP0025, SP0026, SP0115, SP0117, SP0137, SP0138, SP0139, SP0140, SP0141, SP0142, SP0143, SP0144, SP0145, SP0146
日本	皇冠混动 (CROWN HV)	AWS	全部年款	HV	√	√	√	√	0061, 0062, 0063, 0064, 0065, 0066, 0067, 0068, 0069, 0070, 0071, 0072, 0073, 0074, 1331, 1332	
日本	皇冠混动 (CROWN HV)	AWS	全部年款	巡航控制	√	√	√	√		

日本	皇冠混动 (CROWN HV)	AWS	全部年款	空气悬架	√	√	√	√	0337, 0338, 0360, 0361, 0362, 0365, 0366, 1380, 1381, 1382, 1383, 1384, 1385, 1386, 1387, 1388, 1389, 1390, 1391, 1392, 1393, 1394, 1395, 1396, 1397, 1398, 1399, 1400, 1401, 1402, 1403, 1404, 1405, 1406	SP0003, SP0019, SP0159
日本	皇冠混动 (CROWN HV)	AWS	全部年款	防抱死制动系统-车身稳定控制系统-牵引力控制系统	√	√	√	√	0026, 0278, 0279, 0281, 0282, 0284, 0285, 0725, 0726, 0727, 0728, 0731, 0732, 0733, 0734, 0735, 0736, 0737, 0738, 0739, 0740, 0741, 0742, 0743, 0744, 0745, 0746, 0747, 0748, 0750, 0751, 0752, 0753, 0754, 0755, 0756, 0757, 0758, 0759, 0760, 0761, 0762, 0763, 0764, 0765, 0766, 0767, 0768, 0769, 0770, 0771, 0772, 0773, 0775, 0776, 0783, 0784, 0785, 0786, 0787, 0788, 0789, 0790, 0791, 0792, 0793, 0795, 0796, 0797, 0806, 0807, 0808, 0812, 1213, 1432, 1433, 1434, 1435, 1436, 1437	SP0003, SP0004, SP0005, SP0006, SP0015, SP0019, SP0073
日本	皇冠混动 (CROWN HV)	AWS	全部年款	电动液压助力转向系统	√	√	√	√		SP0003, SP0019, SP0054, SP0055
日本	皇冠混动 (CROWN HV)	AWS	全部年款	全景监视器	√	√	√	√		
日本	皇冠混动 (CROWN HV)	AWS	全部年款	智能间隙声呐	√	√	√	√		
日本	皇冠混动 (CROWN HV)	AWS	全部年款	空调	√	√	√	√	0455, 0456, 0457, 0459, 0460, 0462, 0463, 0464, 0465, 0466, 0467, 0468, 0469, 0470, 0471, 0473, 0474, 0475, 0476, 0477, 0478, 0479, 0480, 0481, 0482, 0483, 0484, 0485, 0487, 0493, 0498, 0499, 0500, 0501, 0502, 0503, 0504, 0505, 0506, 0507, 0508, 0509, 0510, 0511, 0512, 0513, 0514, 1409, 1410, 1411, 1412, 1413, 1414, 1415, 1416, 1417, 1418	SP0065, SP0066, SP0104

日本	皇冠混动 (CROWN HV)	AWS	全部年款	安全气囊	√	√	√	√		SP0019
日本	皇冠混动 (CROWN HV)	AWS	全部年款	主车身	√	√	√	√	0005, 0263, 0268, 0269, 0324, 0325, 0327, 0328, 0329, 0330, 0331, 0333, 0386, 0393, 0394, 0395, 0396, 0397, 0398, 0399, 0400, 0682, 0683, 0684, 0685, 0686, 0687, 0688, 0689, 0690, 0691, 0692, 0693, 0694, 0695, 0698, 0699, 0700, 0701, 0702, 0703, 0705, 0706, 0707, 0708, 0709, 0710, 0711, 0712, 0713, 0714, 0715, 0716, 0718, 0719, 0720, 0721, 1425, 1426, 1427, 1428	SP0018, SP0056
日本	皇冠混动 (CROWN HV)	AWS	全部年款	网关	√	√	√	√		SP0018
日本	皇冠混动 (CROWN HV)	AWS	全部年款	副网关	√	√	√	√		SP0018
日本	皇冠混动 (CROWN HV)	AWS	全部年款	右前车门	√	√	√	√	0256, 0257, 0258, 0259, 0261, 0262, 0263, 0264, 0265, 0324, 0325, 1371	
日本	皇冠混动 (CROWN HV)	AWS	全部年款	左前车门	√	√	√	√	0256, 0257, 0258, 0259, 0261, 0262, 0263, 0264, 0265, 0324, 0325, 1371	
日本	皇冠混动 (CROWN HV)	AWS	全部年款	左后门	√	√	√	√	0259, 0265, 0326, 0331, 0332, 0333, 0401, 0402, 0403, 0404, 0405, 0406, 0407, 0408, 0409, 0410	
日本	皇冠混动 (CROWN HV)	AWS	全部年款	右后车门	√	√	√	√	0259, 0265, 0326, 0331, 0332, 0333, 0401, 0402, 0403, 0404, 0405, 0406, 0407, 0408, 0409, 0410	
日本	皇冠混动 (CROWN HV)	AWS	全部年款	后门	√	√	√	√	0422, 0423, 0424, 0425, 0426, 0427, 0428	

日本	皇冠混动 (CROWN HV)	AWS	全部年款	驾驶员车门模块	√	√	√		0429	
日本	皇冠混动 (CROWN HV)	AWS	全部年款	乘客车门模块	√	√	√		0429	
日本	皇冠混动 (CROWN HV)	AWS	全部年款	左后车门模块	√	√	√		0429	
日本	皇冠混动 (CROWN HV)	AWS	全部年款	右后车门模块	√	√	√		0429	
日本	皇冠混动 (CROWN HV)	AWS	全部年款	驾驶员座椅	√	√	√	√	0026, 0411, 0412, 0413, 0414, 0415, 0416, 0417, 0418, 0419, 0420, 0421	
日本	皇冠混动 (CROWN HV)	AWS	全部年款	主开关	√	√	√			
日本	皇冠混动 (CROWN HV)	AWS	全部年款	驾驶员座椅开关			√			
日本	皇冠混动 (CROWN HV)	AWS	全部年款	滑动天窗	√	√	√		0430	
日本	皇冠混动 (CROWN HV)	AWS	全部年款	倾斜与伸缩式方向盘	√	√	√	√	0368, 0369	

日本	皇冠混动 (CROWN HV)	AWS	全部年款	组合仪表	√	√	√	√	0300, 0515, 0516, 0517, 0518, 0519, 0520, 0521, 0523, 0524, 0525, 0526, 0527, 0528, 0529, 0531, 0532, 0533, 0534, 0535, 0536, 0537, 0538, 0539, 0540, 0541, 0542, 0543, 0544, 0545, 0546, 0547, 0548, 0549, 0550, 0551, 0552, 0553, 0554, 0555, 0556, 0557, 0558, 0559, 0560, 0561, 0562, 0563, 0564, 0565, 0566, 0567, 0568, 0569, 0571, 0572, 0573, 0574, 0575, 0576, 0577, 0578, 0579, 0580, 0581, 0582, 0583, 0584, 0585, 0586, 0587, 0588, 0589, 0590, 0591, 0592, 0593, 0594, 0595, 0596, 0597, 0598, 0599, 0600, 0601, 0602, 0603, 0604, 0605, 0606, 0607, 0608, 0609, 0610, 0611, 0612, 0615, 0616, 0617, 0618, 0619, 0620, 0621, 0622, 0623, 0624, 0625, 0626, 0627, 0628, 0629, 0630, 0631, 0632, 0633, 0634, 0635, 0636, 0637, 0638, 0639, 0640, 0641, 0642, 0643, 0644, 0645, 0646, 0647, 0	
日本	皇冠混动 (CROWN HV)	AWS	全部年款	直观停车辅助系统	√	√	√	√	0023, 0024, 0025, 0026	SP0053
日本	皇冠混动 (CROWN HV)	AWS	全部年款	自适应前大灯系统	√	√	√	√	0007, 0008, 0009, 0370, 0371, 0372, 0373, 0374, 0375, 0376, 0377, 0378, 0379, 0380, 0381, 0382, 0383, 0384, 0385, 0386, 0387, 0388, 0389	SP0086
日本	皇冠混动 (CROWN HV)	AWS	全部年款	前大灯自动调平	√	√	√	√	0002, 0003, 0004, 0005, 0006, 0007, 0008, 0009, 0013, 0014, 0015	SP0086
日本	皇冠混动 (CROWN HV)	AWS	全部年款	智能钥匙	√	√	√	√	0392, 0393, 0398, 0399, 0400, 0431, 0432, 0433, 0434, 0435, 0436, 0437, 0438, 0439, 0440, 0441, 0443, 0444, 0445, 0446, 0447, 0448, 0449, 0450, 0451, 0452, 0453, 0454, 1408	SP0056, SP0057, SP0058, SP0059, SP0060, SP0149

日本	皇冠混动 (CROWN HV)	AWS	全部年款	电源控制	√	√	√	√	0267, 0268, 0269, 1372, 1373, 1374, 1375	SP0041
日本	皇冠混动 (CROWN HV)	AWS	全部年款	远程发动机启动	√	√	√	√		SP0088
日本	皇冠混动 (CROWN HV)	AWS	全部年款	导航系统	√	√	√	√		SP0045
日本	皇冠混动 (CROWN HV)	AWS	全部年款	车辆接近通知系统	√	√	√		0035, 0036, 0037	
日本	皇冠混动 (CROWN HV)	AWS	全部年款	雷达巡航	√	√	√	√		SP0074, SP0075
日本	皇冠混动 (CROWN HV)	AWS	全部年款	碰撞预测	√	√	√	√	0016, 0017, 0018, 0020, 0021, 0022, 0266	SP0018, SP0038, SP0039, SP0040
日本	皇冠混动 (CROWN HV)	AWS	全部年款	智能驻车辅助/驻车辅助监视器	√	√	√	√		
日本	皇冠混动 (CROWN HV)	AWS	全部年款	预碰撞2	√	√	√	√	0016, 0017, 0018, 0020, 0021, 0022, 0266	
日本	皇冠混动 (CROWN HV)	AWS	全部年款	间隙声呐	√	√	√	√	0023, 0024, 0025, 0026	
日本	皇冠混动 (CROWN HV)	AWS	全部年款	进入&启动	√	√	√	√	0392, 0393, 0398, 0399, 0400, 0431, 0432, 0433, 0434, 0435, 0436, 0437, 0438, 0439, 0440, 0441, 0443, 0444, 0445, 0446, 0447, 0448, 0449, 0450, 0451, 0452, 0453, 0454, 1408	
日本	皇冠混动 (CROWN HV)	AWS	全部年款	主盲点监视器	√	√	√	√		

日本	皇冠混动 (CROWN HV)	AWS	全部年款	盲点监视器	√	√	√	√		
日本	皇冠混动 (CROWN HV)	AWS	全部年款	ITS 连接	√	√	√	√		
日本	皇冠混动 (CROWN HV)	AWS	全部年款	前识别摄像机	√	√	√	√	0045	
日本	皇冠混动 (CROWN HV)	AWS	全部年款	LKA / LDA	√	√	√	√	0722, 0723	
日本	皇冠混动 (CROWN HV)	AWS	全部年款	车道保持辅助 / 车道偏离警告 (副)				√		
日本	皇冠混动 (CROWN HV)	AWS	全部年款	中央网关	√	√	√	√		
日本	皇冠混动 (CROWN HV)	AZSH 2#	全部年款	发动机	√	√	√	√	0064, 0073, 0074, 0103, 0104, 0107, 0130, 0142, 0148, 0151, 0161, 0173, 0175, 0178, 0180, 0181, 0183, 0184, 0185, 0186, 0187, 0188, 0197, 0199, 0204, 0229, 0230, 0242, 0243, 0247, 0251, 0255, 0828, 0829, 0830, 0831, 0832, 0833, 0834, 0835, 0836, 0837, 0838, 0839, 0840, 0841, 0842, 0843, 0844, 0845, 0846, 0847, 0848, 0849, 0850, 0851, 0852, 0853, 0854, 0855, 0856, 0857, 0858, 0859, 0860, 0861, 0862, 0863, 0864	
日本	皇冠混动 (CROWN HV)	AZSH 2#	全部年款	混合动力控制	√	√	√	√	0061, 0062, 0063, 0064, 0065, 0068, 0069, 0070, 0071, 0072, 0073, 0074, 0110, 1331, 1332	
日本	皇冠混动 (CROWN HV)	AZSH 2#	全部年款	雷达巡航1	√	√	√	√		

日本	皇冠混动 (CROWN HV)	AZSH 2#	全部年款	雷达巡航2	√	√	√		1178, 1179	
日本	皇冠混动 (CROWN HV)	AZSH 2#	全部年款	空气悬架	√	√	√	√	0337, 0338, 0360, 0361, 0362, 0365, 0366, 1380, 1381, 1382, 1383, 1384, 1385, 1386, 1387, 1388, 1389, 1390, 1391, 1392, 1393, 1394, 1395, 1396, 1397, 1398, 1399, 1400, 1401, 1402, 1403, 1404, 1405, 1406	
日本	皇冠混动 (CROWN HV)	AZSH 2#	全部年款	防抱死制动系统-车身稳定控制系统-牵引力控制系统	√	√	√	√	0026, 0278, 0279, 0281, 0282, 0284, 0285, 0725, 0726, 0727, 0728, 0731, 0732, 0733, 0734, 0735, 0736, 0737, 0738, 0739, 0740, 0741, 0742, 0743, 0744, 0745, 0746, 0747, 0748, 0750, 0751, 0752, 0753, 0754, 0755, 0756, 0757, 0758, 0759, 0760, 0761, 0762, 0763, 0764, 0765, 0766, 0767, 0768, 0769, 0770, 0771, 0772, 0773, 0775, 0776, 0783, 0784, 0785, 0786, 0787, 0788, 0789, 0790, 0791, 0792, 0793, 0795, 0796, 0797, 0806, 0807, 0808, 0812, 1213, 1432, 1433, 1434, 1435, 1436, 1437	
日本	皇冠混动 (CROWN HV)	AZSH 2#	全部年款	胎压系统	√	√	√			
日本	皇冠混动 (CROWN HV)	AZSH 2#	全部年款	电子动力方向机	√	√	√	√		
日本	皇冠混动 (CROWN HV)	AZSH 2#	全部年款	电动驻车制动	√	√	√	√	0278, 0279, 0280, 0281, 0282, 0283, 0284, 0285, 0286, 0287, 0288, 0289, 0290, 0291, 0292, 0293, 0294, 0295, 0296, 0297, 0298, 0299	
日本	皇冠混动 (CROWN HV)	AZSH 2#	全部年款	前识别摄像机	√	√	√			

日本	皇冠混动 (CROWN HV)	AZSH 2#	全部年款	全景监视器	√	√	√	√		
日本	皇冠混动 (CROWN HV)	AZSH 2#	全部年款	车道控制	√	√	√		0723, 0819	
日本	皇冠混动 (CROWN HV)	AZSH 2#	全部年款	转向角度传感器	√	√	√			
日本	皇冠混动 (CROWN HV)	AZSH 2#	全部年款	驻车辅助摄像机	√	√	√	√		
日本	皇冠混动 (CROWN HV)	AZSH 2#	全部年款	空调	√	√	√	√	0455, 0456, 0457, 0459, 0460, 0462, 0463, 0464, 0465, 0466, 0467, 0468, 0469, 0470, 0471, 0473, 0474, 0475, 0476, 0477, 0478, 0479, 0480, 0481, 0482, 0483, 0484, 0485, 0487, 0493, 0498, 0499, 0500, 0501, 0502, 0503, 0504, 0505, 0506, 0507, 0508, 0509, 0510, 0511, 0512, 0513, 0514, 1409, 1410, 1411, 1412, 1413, 1414, 1415, 1416, 1417, 1418.	
日本	皇冠混动 (CROWN HV)	AZSH 2#	全部年款	安全气囊	√	√	√	√		
日本	皇冠混动 (CROWN HV)	AZSH 2#	全部年款	预碰撞系统	√	√	√		1198, 1199, 1200	

日本	皇冠混动 (CROWN HV)	AZSH 2#	全部年款	主车身	√	√	√	√	0005, 0263, 0268, 0269, 0324, 0325, 0327, 0328, 0329, 0330, 0331, 0333, 0386, 0393, 0394, 0395, 0396, 0397, 0398, 0399, 0400, 0682, 0683, 0684, 0685, 0686, 0687, 0688, 0689, 0690, 0691, 0692, 0693, 0694, 0695, 0698, 0699, 0700, 0701, 0702, 0703, 0705, 0706, 0707, 0708, 0709, 0710, 0711, 0712, 0713, 0714, 0715, 0716, 0718, 0719, 0720, 0721, 1425 1426 1427 1428
日本	皇冠混动 (CROWN HV)	AZSH 2#	全部年款	副网关	√	√	√	√	
日本	皇冠混动 (CROWN HV)	AZSH 2#	全部年款	中央网关	√	√	√	√	
日本	皇冠混动 (CROWN HV)	AZSH 2#	全部年款	右前车门	√	√	√	√	0256, 0257, 0258, 0259, 0261, 0262, 0263, 0264, 0265, 0324, 0325, 1371
日本	皇冠混动 (CROWN HV)	AZSH 2#	全部年款	左前车门	√	√	√	√	0256, 0257, 0258, 0259, 0261, 0262, 0263, 0264, 0265, 0324, 0325, 1371
日本	皇冠混动 (CROWN HV)	AZSH 2#	全部年款	左后门	√	√	√	√	0259, 0265, 0326, 0331, 0332, 0333, 0401, 0402, 0403, 0404, 0405, 0406, 0407, 0408, 0409, 0410
日本	皇冠混动 (CROWN HV)	AZSH 2#	全部年款	右后车门	√	√	√	√	0259, 0265, 0326, 0331, 0332, 0333, 0401, 0402, 0403, 0404, 0405, 0406, 0407, 0408, 0409, 0410
日本	皇冠混动 (CROWN HV)	AZSH 2#	全部年款	后门	√	√	√	√	0422, 0423, 0424, 0425, 0426, 0427, 0428
日本	皇冠混动 (CROWN HV)	AZSH 2#	全部年款	驾驶员车门模块	√	√	√		0429

日本	皇冠混动 (CROWN HV)	AZSH 2#	全部年款	乘客车门模块	√	√	√		0429	
日本	皇冠混动 (CROWN HV)	AZSH 2#	全部年款	左后车门模块	√	√	√		0429	
日本	皇冠混动 (CROWN HV)	AZSH 2#	全部年款	右后车门模块	√	√	√		0429	
日本	皇冠混动 (CROWN HV)	AZSH 2#	全部年款	驾驶员座椅	√	√	√	√	0026, 0411, 0412, 0413, 0414, 0415, 0416, 0417, 0418, 0419, 0420, 0421	
日本	皇冠混动 (CROWN HV)	AZSH 2#	全部年款	主开关	√	√	√			
日本	皇冠混动 (CROWN HV)	AZSH 2#	全部年款	驾驶员座椅开关			√			
日本	皇冠混动 (CROWN HV)	AZSH 2#	全部年款	滑动天窗	√	√	√		0430	
日本	皇冠混动 (CROWN HV)	AZSH 2#	全部年款	倾斜与伸缩式方向盘	√	√	√		1187, 1188	

日本	皇冠混动 (CROWN HV)	AZSH 2#	全部年款	组合仪表	√	√	√	0300, 0371, 0384, 0519, 0523, 0525, 0526, 0537, 0547, 0549, 0550, 0551, 0555, 0556, 0558, 0559, 0569, 0570, 0574, 0575, 0583, 0585, 0589, 0592, 0600, 0601, 0603, 0609, 0622, 0623, 0627, 0628, 0629, 0630, 0631, 0633, 0634, 0635, 0636, 0651, 0652, 0867, 0868, 0869, 0870, 0871, 0872, 0873, 0874, 0875, 0876, 0877, 0878, 0879, 0880, 0881, 0882, 0883, 0884, 0885, 0886, 0887, 0888, 0889, 0890, 0891, 0892, 0893, 0894, 0895, 0896, 0897, 0898, 0899, 0900, 0901, 0902, 0903, 0904, 0905, 0906, 0907, 0908, 0909, 0910, 0911, 0912, 0913, 0914, 0915, 0916, 0917, 0918, 0919, 0920, 0921, 0922, 0923, 0924, 0925, 0926, 0927, 0928, 0929, 0930, 0931, 0932, 0933, 0934, 0935, 0936, 0937, 0938, 0939, 0940, 0941, 0942, 0943, 0944, 0945, 0946, 0947, 0948, 0949, 0950, 0951, 0952, 0953, 0954, 0	
日本	皇冠混动 (CROWN HV)	AZSH 2#	全部年款	抬头显示器	√	√	√	0042, 0043, 1180, 1181, 1182, 1183, 1184, 1185, 1186	
日本	皇冠混动 (CROWN HV)	AZSH 2#	全部年款	路标辅助	√	√	√		
日本	皇冠混动 (CROWN HV)	AZSH 2#	全部年款	间隙警告	√	√	√	0023, 0024	
日本	皇冠混动 (CROWN HV)	AZSH 2#	全部年款	雨量和湿度传感器	√	√	√		
日本	皇冠混动 (CROWN HV)	AZSH 2#	全部年款	雨刮	√	√	√	0038, 0039, 1326, 1327	

日本	皇冠混动 (CROWN HV)	AZSH 2#	全部年款	自适应前大灯系统	√	√	√	√	0007, 0008, 0009, 0370, 0371, 0372, 0373, 0374, 0375, 0376, 0377, 0378, 0379, 0380, 0381, 0382, 0383, 0384, 0385, 0386, 0387, 0388, 0389	
日本	皇冠混动 (CROWN HV)	AZSH 2#	全部年款	自适应前大灯系统 (副)	√	√	√		0001, 0002, 0003, 0004, 0005, 0027	
日本	皇冠混动 (CROWN HV)	AZSH 2#	全部年款	前大灯自动调平	√	√	√	√	0002, 0003, 0004, 0005, 0006, 0007, 0008, 0009, 0013, 0014, 0015	
日本	皇冠混动 (CROWN HV)	AZSH 2#	全部年款	前大灯自动调平 (副)	√	√	√		0001, 0002, 0003, 0004, 0005, 0006	
日本	皇冠混动 (CROWN HV)	AZSH 2#	全部年款	前部识别摄像头 (前照灯控制)	√	√	√			
日本	皇冠混动 (CROWN HV)	AZSH 2#	全部年款	进入&启动	√	√	√	√	0392, 0393, 0398, 0399, 0400, 0431, 0432, 0433, 0434, 0435, 0436, 0437, 0438, 0439, 0440, 0441, 0443, 0444, 0445, 0446, 0447, 0448, 0449, 0450, 0451, 0452, 0453, 0454, 1408	
日本	皇冠混动 (CROWN HV)	AZSH 2#	全部年款	电源控制	√	√	√	√	0267, 0268, 0269, 1372, 1373, 1374, 1375	
日本	皇冠混动 (CROWN HV)	AZSH 2#	全部年款	远程发动机启动	√	√	√	√		
日本	皇冠混动 (CROWN HV)	AZSH 2#	全部年款	导航系统	√	√	√	√		
日本	皇冠混动 (CROWN HV)	AZSH 2#	全部年款	前雷达传感器	√	√	√			
日本	皇冠混动 (CROWN HV)	AZSH 2#	全部年款	主盲点监视器	√	√	√	√		

日本	皇冠 混动 (CRO WN HV)	AZSH 2#	全部 年款	副盲 点监 视器	√	√	√	√		
日本	皇冠 混动 (CRO WN HV)	AZSH 2#	全部 年款	车辆 接近 通知 系统	√	√	√	√		
日本	皇冠 混动 (CRO WN HV)	AZSH 2#	全部 年款	有源 噪声 控制	√	√	√		1189, 1190, 1191, 1192 , 1193	
日本	皇冠 混动 (CRO WN HV)	AZSH 2#	全部 年款	ITS 连接	√	√	√	√		
日本	皇冠 混动 (CRO WN HV)	AZSH 2#	全部 年款	行人 保护	√	√	√			
日本	皇冠 混动 (CRO WN HV)	AZSH 2#	全部 年款	功率 集成1 号	√	√	√			
日本	皇冠 混动 (CRO WN HV)	AZSH 2#	全部 年款	功率 集成2 号	√	√	√			
日本	皇冠 混动 (CRO WN HV)	AZSH 2#	全部 年款	功率 集成3 号	√	√	√			
日本	皇冠 混动 (CRO WN HV)	AZSH 2#	全部 年款	远程 信息 处理 系统	√	√	√		1195, 1196	

日本	皇冠混动 (CROWN HV)	GWS	全部年款	发动机和自动变速箱系统	√	√	√	√	0064, 0072, 0073, 0074, 0075, 0077, 0078, 0079, 0080, 0081, 0082, 0083, 0084, 0085, 0086, 0087, 0088, 0089, 0090, 0091, 0092, 0093, 0094, 0095, 0096, 0097, 0098, 0099, 0100, 0101, 0102, 0103, 0104, 0105, 0106, 0107, 0111, 0115, 0117, 0118, 0123, 0124, 0128, 0130, 0131, 0135, 0136, 0137, 0138, 0139, 0140, 0141, 0142, 0143, 0144, 0145, 0147, 0148, 0149, 0152, 0153, 0154, 0155, 0156, 0157, 0158, 0159, 0160, 0161, 0163, 0164, 0165, 0166, 0167, 0168, 0172, 0173, 0174, 0175, 0176, 0177, 0178, 0179, 0180, 0181, 0182, 0183, 0184, 0185, 0186, 0187, 0188, 0189, 0190, 0191, 0192, 0195, 0196, 0197, 0198, 0199, 0200, 0202, 0205, 0209, 0219, 0220, 0221, 0222, 0223, 0224, 0225, 0226, 0227, 0228, 0229, 0230, 0231, 0232, 0233, 0234, 0235, 0236, 0237, 0238, 0239, 0240, 0244, 0245, 0	SP0006, SP0019, SP0023, SP0024, SP0025, SP0026, SP0115, SP0117, SP0137, SP0139, SP0140, SP0141, SP0142, SP0143, SP0144, SP0145, SP0146, SP0151
日本	皇冠混动 (CROWN HV)	GWS	全部年款	HV	√	√	√	√	0061, 0062, 0063, 0064, 0065, 0068, 0069, 0070, 0071, 0072, 0073, 0074, 0110, 1331, 1332	SP0006, SP0015, SP0016, SP0018, SP0019
日本	皇冠混动 (CROWN HV)	GWS	全部年款	巡航控制	√	√	√	√		
日本	皇冠混动 (CROWN HV)	GWS	全部年款	空气悬架	√	√	√	√	0337, 0338, 0360, 0361, 0362, 0365, 0366, 1380, 1381, 1382, 1383, 1384, 1385, 1386, 1387, 1388, 1389, 1390, 1391, 1392, 1393, 1394, 1395, 1396, 1397, 1398, 1399, 1400, 1401, 1402, 1403, 1404, 1405, 1406	SP0003, SP0019, SP0159

日本	皇冠混动 (CROWN HV)	GWS	全部年款	防抱死制动系统-车身稳定控制系统-牵引力控制系统	√	√	√	√	0026, 0278, 0279, 0281, 0282, 0284, 0285, 0285, 0726, 0727, 0728, 0731, 0732, 0733, 0734, 0735, 0736, 0737, 0738, 0739, 0740, 0741, 0742, 0743, 0744, 0745, 0746, 0747, 0748, 0750, 0751, 0752, 0753, 0754, 0755, 0756, 0757, 0758, 0759, 0760, 0761, 0762, 0763, 0764, 0765, 0766, 0767, 0768, 0769, 0770, 0771, 0772, 0773, 0775, 0776, 0783, 0784, 0785, 0786, 0787, 0788, 0789, 0790, 0791, 0792, 0793, 0795, 0796, 0797, 0806, 0807, 0808, 0812, 1213, 1432, 1433, 1434, 1435, 1436, 1437	SP0003, SP0004, SP0005, SP0006, SP0015, SP0019, SP0073
日本	皇冠混动 (CROWN HV)	GWS	全部年款	电动液压助力转向系统	√	√	√	√		SP0003, SP0019, SP0054, SP0055
日本	皇冠混动 (CROWN HV)	GWS	全部年款	可变齿转向系统	√	√	√	√		SP0003, SP0019, SP0054, SP0160
日本	皇冠混动 (CROWN HV)	GWS	全部年款	智能驻车辅助倒车监视器	√	√	√	√		
日本	皇冠混动 (CROWN HV)	GWS	全部年款	空调	√	√	√	√	0455, 0456, 0457, 0459, 0460, 0462, 0463, 0464, 0465, 0466, 0467, 0468, 0469, 0470, 0471, 0473, 0474, 0475, 0476, 0477, 0478, 0479, 0480, 0481, 0482, 0483, 0484, 0485, 0487, 0493, 0498, 0499, 0500, 0501, 0502, 0503, 0504, 0505, 0506, 0507, 0508, 0509, 0510, 0511, 0512, 0513, 0514, 1409, 1410, 1411, 1412, 1413, 1414, 1415, 1416, 1417, 1418	SP0065, SP0066, SP0104
日本	皇冠混动 (CROWN HV)	GWS	全部年款	安全气囊	√	√	√	√		SP0019

日本	皇冠 混动 (CRO WN HV)	GWS	全部 年款	主动 头枕 右	√	√	√		1376, 1377, 1378, 1379	
日本	皇冠 混动 (CRO WN HV)	GWS	全部 年款	主动 头枕 左	√	√	√		1376, 1377, 1378, 1379	
日本	皇冠 混动 (CRO WN HV)	GWS	全部 年款	主车 身	√	√	√	√	0005, 0263, 0268, 0269 , 0324, 0325, 0327, 032 8, 0329, 0330, 0331, 03 33, 0386, 0393, 0394, 0 395, 0396, 0397, 0398, 0399, 0400, 0682, 0683 , 0684, 0685, 0686, 068 7, 0688, 0689, 0690, 06 91, 0692, 0693, 0694, 0 695, 0698, 0699, 0700, 0701, 0702, 0703, 0705 , 0706, 0707, 0708, 070 9, 0710, 0711, 0712, 07 13, 0714, 0715, 0716, 0 718, 0719, 0720, 0721, 1425 1426 1427 1428	SP0018, SP0056, SP 0070, SP0071
日本	皇冠 混动 (CRO WN HV)	GWS	全部 年款	PM1 网关	√	√	√	√		SP0018
日本	皇冠 混动 (CRO WN HV)	GWS	全部 年款	PM2 网关	√	√	√	√		SP0018
日本	皇冠 混动 (CRO WN HV)	GWS	全部 年款	网关V	√	√	√	√		SP0018
日本	皇冠 混动 (CRO WN HV)	GWS	全部 年款	右前 车门	√	√	√	√	0256, 0257, 0258, 0259 , 0261, 0262, 0263, 026 4, 0265, 0324, 0325, 13 71	
日本	皇冠 混动 (CRO WN HV)	GWS	全部 年款	左前 车门	√	√	√	√	0256, 0257, 0258, 0259 , 0261, 0262, 0263, 026 4, 0265, 0324, 0325, 13 71	
日本	皇冠 混动 (CRO WN HV)	GWS	全部 年款	左后 门	√	√	√	√	0259, 0265, 0326, 0331 , 0332, 0333, 0401, 040 2, 0403, 0404, 0405, 04 06, 0407, 0408, 0409, 0 410	

日本	皇冠 混动 (CRO WN HV)	GWS	全部 年款	右后 车门	√	√	√	√	0259, 0265, 0326, 0331 , 0332, 0333, 0401, 040 2, 0403, 0404, 0405, 04 06, 0407, 0408, 0409, 0 410	
日本	皇冠 混动 (CRO WN HV)	GWS	全部 年款	后门	√	√	√	√	0422, 0423, 0424, 0425 , 0426, 0427, 0428	
日本	皇冠 混动 (CRO WN HV)	GWS	全部 年款	驾驶 员车 门模 块	√	√	√		0429	
日本	皇冠 混动 (CRO WN HV)	GWS	全部 年款	乘客 车门 模块	√	√	√		0429	
日本	皇冠 混动 (CRO WN HV)	GWS	全部 年款	左后 车门 模块	√	√	√		0429	
日本	皇冠 混动 (CRO WN HV)	GWS	全部 年款	右后 车门 模块	√	√	√		0429	
日本	皇冠 混动 (CRO WN HV)	GWS	全部 年款	驾驶 员座 椅	√	√	√	√	0026, 0411, 0412, 0413 , 0414, 0415, 0416, 041 7, 0418, 0419, 0420, 04 21	
日本	皇冠 混动 (CRO WN HV)	GWS	全部 年款	主开 关	√	√	√			
日本	皇冠 混动 (CRO WN HV)	GWS	全部 年款	滑动 天窗	√	√	√		0430	
日本	皇冠 混动 (CRO WN HV)	GWS	全部 年款	倾斜 与伸 缩式 方向 盘	√	√	√	√	0368, 0369, 1187, 1188	

日本	皇冠混动 (CROWN HV)	GWS	全部年款	组合仪表	√	√	√	√	0300, 0371, 0384, 0515, 0516, 0517, 0518, 0519, 0520, 0521, 0523, 0524, 0525, 0526, 0527, 0528, 0529, 0531, 0532, 0533, 0534, 0535, 0536, 0537, 0538, 0539, 0540, 0541, 0542, 0543, 0544, 0545, 0546, 0547, 0548, 0549, 0550, 0551, 0552, 0553, 0554, 0555, 0556, 0557, 0558, 0559, 0560, 0561, 0562, 0563, 0564, 0565, 0566, 0567, 0568, 0569, 0570, 0571, 0572, 0573, 0574, 0575, 0576, 0577, 0578, 0579, 0580, 0581, 0582, 0583, 0584, 0585, 0586, 0587, 0588, 0589, 0590, 0591, 0592, 0593, 0594, 0595, 0596, 0597, 0598, 0599, 0600, 0601, 0602, 0603, 0604, 0605, 0606, 0607, 0608, 0609, 0610, 0611, 0612, 0615, 0616, 0617, 0618, 0619, 0620, 0621, 0622, 0623, 0624, 0625, 0626, 0627, 0628, 0629, 0630, 0631, 0632, 0633, 0634, 0635, 0636, 0637, 0638, 0639, 0640, 0641, 0642, 0643, 0644, 0	
日本	皇冠混动 (CROWN HV)	GWS	全部年款	直观停车辅助系统	√	√	√	√	0023, 0024, 0025, 0026	SP0053
日本	皇冠混动 (CROWN HV)	GWS	全部年款	自适应前大灯系统	√	√	√	√	0007, 0008, 0009, 0370, 0371, 0372, 0373, 0374, 0375, 0376, 0377, 0378, 0379, 0380, 0381, 0382, 0383, 0384, 0385, 0386, 0387, 0388, 0389	
日本	皇冠混动 (CROWN HV)	GWS	全部年款	智能钥匙	√	√	√	√	0392, 0393, 0398, 0399, 0400, 0431, 0432, 0433, 0434, 0435, 0436, 0437, 0438, 0439, 0440, 0441, 0443, 0444, 0445, 0446, 0447, 0448, 0449, 0450, 0451, 0452, 0453, 0454, 1408	SP0057, SP0058, SP0059, SP0060, SP0149
日本	皇冠混动 (CROWN HV)	GWS	全部年款	电源控制	√	√	√	√	0267, 0268, 0269, 1372, 1373, 1374, 1375	SP0041

日本	皇冠混动 (CRO WN HV)	GWS	全部年款	夜视	√	√	√	√	0975, 1363, 1364, 1365, 1366, 1367, 1368, 1369, 1370	SP0161, SP0162
日本	皇冠混动 (CRO WN HV)	GWS	全部年款	远程发动机启动	√	√	√	√		SP0088
日本	皇冠混动 (CRO WN HV)	GWS	全部年款	导航系统	√	√	√	√		SP0045
日本	皇冠混动 (CRO WN HV)	GWS	全部年款	雷达巡航	√	√	√	√		SP0074, SP0075
日本	皇冠混动 (CRO WN HV)	GWS	全部年款	车道保持辅助	√	√	√	√		SP0040
日本	皇冠混动 (CRO WN HV)	GWS	全部年款	碰撞前	√	√	√	√	0274, 0275, 0276, 0277	
日本	皇冠混动 (CRO WN HV)	GWS	全部年款	碰撞预测	√	√	√	√	0016, 0017, 0018, 0020, 0021, 0022, 0266	SP0018, SP0038, SP0039, SP0040, SP0107, SP0147, SP0148
日本	皇冠混动 (CRO WN HV)	GWS	全部年款	发动机	√	√	√	√	0064, 0073, 0074, 0103, 0104, 0107, 0130, 0142, 0148, 0151, 0161, 0173, 0175, 0178, 0180, 0181, 0183, 0184, 0185, 0186, 0187, 0188, 0197, 0199, 0204, 0229, 0230, 0242, 0243, 0247, 0251, 0255, 0828, 0829, 0830, 0831, 0832, 0833, 0834, 0835, 0836, 0837, 0838, 0839, 0840, 0841, 0842, 0843, 0844, 0845, 0846, 0847, 0848, 0849, 0850, 0851, 0852, 0853, 0854, 0855, 0856, 0857, 0858, 0859, 0860, 0861, 0862, 0863, 08	
日本	皇冠混动 (CRO WN HV)	GWS	全部年款	混合动力控制	√	√	√	√		

日本	皇冠混动 (CRO WN HV)	GWS	全部年款	电动机发电机	√	√	√	√		
日本	皇冠混动 (CRO WN HV)	GWS	全部年款	HV电池	√	√	√		1116, 1194	
日本	皇冠混动 (CRO WN HV)	GWS	全部年款	雷达巡航1	√	√	√			
日本	皇冠混动 (CRO WN HV)	GWS	全部年款	雷达巡航2	√	√	√		1178, 1179	
日本	皇冠混动 (CRO WN HV)	GWS	全部年款	胎压系统	√	√	√			
日本	皇冠混动 (CRO WN HV)	GWS	全部年款	电子动力方向机	√	√	√	√		
日本	皇冠混动 (CRO WN HV)	GWS	全部年款	电动驻车制动	√	√	√	√	0278, 0279, 0280, 0281, 0282, 0283, 0284, 0285, 0286, 0287, 0288, 0289, 0290, 0291, 0292, 0293, 0294, 0295, 0296, 0297, 0298, 0299	
日本	皇冠混动 (CRO WN HV)	GWS	全部年款	前识别摄像机	√	√	√			
日本	皇冠混动 (CRO WN HV)	GWS	全部年款	全景监视器	√	√	√	√		
日本	皇冠混动 (CRO WN HV)	GWS	全部年款	车道控制	√	√	√		0723, 0819	
日本	皇冠混动 (CRO WN HV)	GWS	全部年款	转向角度传感器	√	√	√			

日本	皇冠混动 (CRO WN HV)	GWS	全部年款	驻车辅助摄像机	√	√	√	√		
日本	皇冠混动 (CRO WN HV)	GWS	全部年款	预碰撞系统	√	√	√		1198, 1199, 1200	
日本	皇冠混动 (CRO WN HV)	GWS	全部年款	副网关	√	√	√	√		
日本	皇冠混动 (CRO WN HV)	GWS	全部年款	中央网关	√	√	√	√		
日本	皇冠混动 (CRO WN HV)	GWS	全部年款	驾驶员座椅开关				√		
日本	皇冠混动 (CRO WN HV)	GWS	全部年款	抬头显示器	√	√	√		0042, 0043, 1180, 1181, 1182, 1183, 1184, 1185, 1186	
日本	皇冠混动 (CRO WN HV)	GWS	全部年款	路标辅助	√	√	√			
日本	皇冠混动 (CRO WN HV)	GWS	全部年款	间隙警告	√	√	√		0023, 0024	
日本	皇冠混动 (CRO WN HV)	GWS	全部年款	雨量和湿度传感器	√	√	√			
日本	皇冠混动 (CRO WN HV)	GWS	全部年款	雨刮	√	√	√		0038, 0039, 1326, 1327	
日本	皇冠混动 (CRO WN HV)	GWS	全部年款	自适应前大灯系统 (副)	√	√	√		0001, 0002, 0003, 0004, 0005, 0027	
日本	皇冠混动 (CRO WN HV)	GWS	全部年款	前大灯自动调平	√	√	√	√	0002, 0003, 0004, 0005, 0006, 0007, 0008, 0009, 0013, 0014, 0015	

日本	皇冠混动 (CRO WN HV)	GWS	全部年款	前大灯自动调平 (副)	√	√	√		0001, 0002, 0003, 0004, 0005, 0006	
日本	皇冠混动 (CRO WN HV)	GWS	全部年款	前部识别摄像头 (前照灯控制)	√	√	√			
日本	皇冠混动 (CRO WN HV)	GWS	全部年款	进入&启动	√	√	√	√	0392, 0393, 0398, 0399, 0400, 0431, 0432, 0433, 0434, 0435, 0436, 0437, 0438, 0439, 0440, 0441, 0443, 0444, 0445, 0446, 0447, 0448, 0449, 0450, 0451, 0452, 0453, 0454, 1408	
日本	皇冠混动 (CRO WN HV)	GWS	全部年款	前雷达传感器	√	√	√			
日本	皇冠混动 (CRO WN HV)	GWS	全部年款	主盲点监视器	√	√	√	√		
日本	皇冠混动 (CRO WN HV)	GWS	全部年款	副盲点监视器	√	√	√	√		
日本	皇冠混动 (CRO WN HV)	GWS	全部年款	车辆接近通知系统	√	√	√	√		
日本	皇冠混动 (CRO WN HV)	GWS	全部年款	有源噪声控制	√	√	√		1189, 1190, 1191, 1192, 1193	
日本	皇冠混动 (CRO WN HV)	GWS	全部年款	ITS 连接	√	√	√	√		
日本	皇冠混动 (CRO WN HV)	GWS	全部年款	行人保护	√	√	√			
日本	皇冠混动 (CRO WN HV)	GWS	全部年款	功率集成1号	√	√	√			

日本	皇冠 混动 (CRO WN HV)	GWS	全部 年款	功率 集成2 号	√	√	√		
日本	皇冠 混动 (CRO WN HV)	GWS	全部 年款	功率 集成3 号	√	√	√		
日本	ESTI MA HV	AHR	全部 年款	发动 机和 自动 变速 箱系 统	√	√	√	√	0064, 0072, 0073, 0074 , 0075, 0077, 0078, 007 9, 0080, 0081, 0082, 00 83, 0084, 0085, 0086, 0 087, 0088, 0089, 0090, 0091, 0092, 0093, 0094 , 0095, 0096, 0097, 009 8, 0099, 0100, 0101, 01 02, 0103, 0104, 0105, 0 106, 0107, 0111, 0115, 0117, 0118, 0123, 0124 , 0128, 0130, 0131, 013 5, 0136, 0137, 0138, 01 39, 0140, 0141, 0142, 0 143, 0144, 0145, 0147, 0148, 0149, 0152, 0153 , 0154, 0155, 0156, 015 7, 0158, 0159, 0160, 01 61, 0163, 0164, 0165, 0 166, 0167, 0168, 0172, 0173, 0174, 0175, 0176 , 0177, 0178, 0179, 018 0, 0181, 0182, 0183, 01 84, 0185, 0186, 0187, 0 188, 0189, 0190, 0191, 0192, 0195, 0196, 0197 , 0198, 0199, 0200, 020 2, 0205, 0209, 0219, 02 20, 0221, 0222, 0223, 0 224, 0225, 0226, 0227, 0228, 0229, 0230, 0231 , 0232, 0233, 0234, 023 5, 0236, 0237, 0238, 02 39, 0240, 0241, 0245, 0 246, 0247, 0248, 0249, 0 250, 0251, 0252, 0253, 0 254, 0255, 0256, 0257, 0 258, 0259, 0260, 0261, 0 262, 0263, 0264, 0265, 0 266, 0267, 0268, 0269, 0 270, 0271, 0272, 0273, 0 274, 0275, 0276, 0277, 0 278, 0279, 0280, 0281, 0 282, 0283, 0284, 0285, 0 286, 0287, 0288, 0289, 0 290, 0291, 0292, 0293, 0 294, 0295, 0296, 0297, 0 298, 0299, 0300, 0301, 0 302, 0303, 0304, 0305, 0 306, 0307, 0308, 0309, 0 310, 0311, 0312, 0313, 0 314, 0315, 0316, 0317, 0 318, 0319, 0320, 0321, 0 322, 0323, 0324, 0325, 0 326, 0327, 0328, 0329, 0 330, 0331, 0332, 0333, 0 334, 0335, 0336, 0337, 0 338, 0339, 0340, 0341, 0 342, 0343, 0344, 0345, 0 346, 0347, 0348, 0349, 0 350, 0351, 0352, 0353, 0 354, 0355, 0356, 0357, 0 358, 0359, 0360, 0361, 0 362, 0363, 0364, 0365, 0 366, 0367, 0368, 0369, 0 370, 0371, 0372, 0373, 0 374, 0375, 0376, 0377, 0 378, 0379, 0380, 0381, 0 382, 0383, 0384, 0385, 0 386, 0387, 0388, 0389, 0 390, 0391, 0392, 0393, 0 394, 0395, 0396, 0397, 0 398, 0399, 0400, 0401, 0 402, 0403, 0404, 0405, 0 406, 0407, 0408, 0409, 0 410, 0411, 0412, 0413, 0 414, 0415, 0416, 0417, 0 418, 0419, 0420, 0421, 0 422, 0423, 0424, 0425, 0 426, 0427, 0428, 0429, 0 430, 0431, 0432, 0433, 0 434, 0435, 0436, 0437, 0 438, 0439, 0440, 0441, 0 442, 0443, 0444, 0445, 0 446, 0447, 0448, 0449, 0 450, 0451, 0452, 0453, 0 454, 0455, 0456, 0457, 0 458, 0459, 0460, 0461, 0 462, 0463, 0464, 0465, 0 466, 0467, 0468, 0469, 0 470, 0471, 0472, 0473, 0 474, 0475, 0476, 0477, 0 478, 0479, 0480, 0481, 0 482, 0483, 0484, 0485, 0 486, 0487, 0488, 0489, 0 490, 0491, 0492, 0493, 0 494, 0495, 0496, 0497, 0 498, 0499, 0500, 0501, 0 502, 0503, 0504, 0505, 0 506, 0507, 0508, 0509, 0 510, 0511, 0512, 0513, 0 514, 0515, 0516, 0517, 0 518, 0519, 0520, 0521, 0 522, 0523, 0524, 0525, 0 526, 0527, 0528, 0529, 0 530, 0531, 0532, 0533, 0 534, 0535, 0536, 0537, 0 538, 0539, 0540, 0541, 0 542, 0543, 0544, 0545, 0 546, 0547, 0548, 0549, 0 550, 0551, 0552, 0553, 0 554, 0555, 0556, 0557, 0 558, 0559, 0560, 0561, 0 562, 0563, 0564, 0565, 0 566, 0567, 0568, 0569, 0 570, 0571, 0572, 0573, 0 574, 0575, 0576, 0577, 0 578, 0579, 0580, 0581, 0 582, 0583, 0584, 0585, 0 586, 0587, 0588, 0589, 0 590, 0591, 0592, 0593, 0 594, 0595, 0596, 0597, 0 598, 0599, 0600, 0601, 0 602, 0603, 0604, 0605, 0 606, 0607, 0608, 0609, 0 610, 0611, 0612, 0613, 0 614, 0615, 0616, 0617, 0 618, 0619, 0620, 0621, 0 622, 0623, 0624, 0625, 0 626, 0627, 0628, 0629, 0 630, 0631, 0632, 0633, 0 634, 0635, 0636, 0637, 0 638, 0639, 0640, 0641 , 0642, 0643, 0644, 064 5, 0646, 0647, 0648, 06 49, 0650, 0651, 0652, 1 653, 1654, 1655, 1656, SP0006, SP0019, SP 0023, SP0024, SP00 25, SP0026, SP0115 , SP0117, SP0137, S P0139, SP0140, SP0 141, SP0142, SP014 3, SP0144, SP0145, SP0146, SP0151
日本	ESTI MA HV	AHR	全部 年款	HV	√	√	√	√	0061, 0062, 0063, 0064 , 0065, 0068, 0069, 007 0, 0071, 0072, 0073, 00 74, 0110, 1331, 1332, 1 604, 1635, 1636, 1637, 1638, 1639, 1640, 1641 , 1642, 1643, 1644, 164 5, 1646, 1647, 1648, 16 49, 1650, 1651, 1652, 1 653, 1654, 1655, 1656, SP0006, SP0015, SP 0016, SP0018, SP00 19
日本	ESTI MA HV	AHR	全部 年款	巡航 控制	√	√	√	√	

日本	ESTI MA HV	AHR	全部 年款	防抱 死制 动系 统- 车 身 稳 定 控 制 系 统 - 牵 引 力 控 制 系 统	√	√	√	√	0026, 0278, 0279, 0281 , 0282, 0284, 0285, 072 5, 0726, 0727, 0728, 07 31, 0732, 0733, 0734, 0 735, 0736, 0737, 0738, 0739, 0740, 0741, 0742 , 0743, 0744, 0745, 074 6, 0747, 0748, 0750, 07 51, 0752, 0753, 0754, 0 755, 0756, 0757, 0758, 0759, 0760, 0761, 0762 , 0763, 0764, 0765, 076 6, 0767, 0768, 0769, 07 70, 0771, 0772, 0773, 0 775, 0776, 0783, 0784, 0785, 0786, 0787, 0788 , 0789, 0790, 0791, 079 2, 0793, 0795, 0796, 07 97, 0806, 0807, 0808, 0 812, 1213, 1432, 1433, 1434, 1435, 1436, 1437 , 1438, 1439, 1554, 155 5, 1556, 1557, 1558, 15 59, 1560, 1561, 1562, 1 563, 1564, 1565, 1566, 1567, 1568, 1569, 1570 , 1571, 1572, 1573, 157 4, 1575, 1576, 1577, 15 78, 1579, 1580, 1581, 1 582, 1583, 1584, 1585, 1586, 1587, 1588, 1589	SP0003, SP0004, SP 0005, SP0006, SP00 15, SP0019, SP0073
日本	ESTI MA HV	AHR	全部 年款	电 液 压 助 力 转 向 系 统	√	√	√	√		SP0003, SP0019, SP 0054, SP0055
日本	ESTI MA HV	AHR	全部 年款	智 能 驻 车 辅 助 倒 车 监 视 器	√	√	√	√		
日本	ESTI MA HV	AHR	全部 年款	车 道 保 持 辅 助	√	√	√			

日本	ESTI MA HV	AHR	全部 年款	空调	√	√	√	√	0455, 0456, 0457, 0459 , 0460, 0461, 0462, 046 3, 0464, 0465, 0466, 04 67, 0468, 0469, 0470, 0 471, 0472, 0473, 0474, 0475, 0476, 0477, 0478 , 0479, 0480, 0481, 048 2, 0483, 0484, 0485, 04 87, 0493, 0497, 0498, 0 499, 0500, 0501, 0502, 0503, 0504, 0505, 0506 , 0507, 0508, 0509, 051 0, 0511, 0512, 0513, 05 14, 1273, 1274, 1278, 1 279, 1280, 1281, 1282, 1283, 1284, 1409, 1410 , 1411, 1412, 1413, 141 4, 1415, 1416, 1417, 14 18, 1419, 1420, 1421, 1 528, 1529, 1530, 1531, 1532, 1533, 1534, 1535	SP0065, SP0066, SP 0104
日本	ESTI MA HV	AHR	全部 年款	安全 气囊	√	√	√	√		SP0019
日本	ESTI MA HV	AHR	全部 年款	主车 身	√	√	√	√	0005, 0263, 0268, 0269 , 0324, 0325, 0327, 032 8, 0329, 0330, 0331, 03 33, 0386, 0393, 0394, 0 395, 0396, 0397, 0398, 0399, 0400, 0682, 0683 , 0684, 0685, 0686, 068 7, 0688, 0689, 0690, 06 91, 0692, 0693, 0694, 0 695, 0698, 0699, 0700, 0701, 0702, 0703, 0705 , 0706, 0707, 0708, 070 9, 0710, 0711, 0712, 07 13, 0714, 0715, 0716, 0 718, 0719, 0720, 0721, 1425, 1426, 1427, 1428	SP0018, SP0056, SP 0070, SP0071
日本	ESTI MA HV	AHR	全部 年款	网关	√	√	√	√		SP0018
日本	ESTI MA HV	AHR	全部 年款	副网 关	√	√	√	√		SP0018
日本	ESTI MA HV	AHR	全部 年款	左后 门	√	√	√	√	0259, 0265, 0326, 0331 , 0332, 0333, 0401, 040 2, 0403, 0404, 0405, 04 06, 0407, 0408, 0409, 0 410, 0429, 1261, 1262	
日本	ESTI MA HV	AHR	全部 年款	右后 车门	√	√	√	√	0259, 0265, 0326, 0331 , 0332, 0333, 0401, 040 2, 0403, 0404, 0405, 04 06, 0407, 0408, 0409, 0 410, 0429, 1261, 1262	
日本	ESTI MA HV	AHR	全部 年款	后门	√	√	√	√	0422, 0423, 0424, 0425 , 0426, 0427, 0428	

日本	ESTI MA HV	AHR	全部 年款	驾 驶 员 车 门 模 块	√	√	√		0429	
日本	ESTI MA HV	AHR	全部 年款	乘 客 车 门 模 块	√	√	√		0429	
日本	ESTI MA HV	AHR	全部 年款	左 后 车 门 模 块	√	√	√		0429	
日本	ESTI MA HV	AHR	全部 年款	右 后 车 门 模 块	√	√	√		0429	
日本	ESTI MA HV	AHR	全部 年款	主 开 关	√	√	√		1457, 1458, 1459, 1460	
日本	ESTI MA HV	AHR	全部 年款	滑 动 天 窗	√	√	√		0430	
日本	ESTI MA HV	AHR	全部 年款	组 合 仪 表	√	√	√	√	0300, 0515, 0516, 0517, 0518, 0519, 0520, 0521, 0523, 0524, 0525, 0526, 0527, 0528, 0529, 0531, 0532, 0533, 0534, 0535, 0536, 0537, 0538, 0539, 0540, 0541, 0542, 0543, 0544, 0545, 0546, 0547, 0548, 0549, 0550, 0551, 0552, 0553, 0554, 0555, 0556, 0557, 0558, 0559, 0560, 0561, 0562, 0563, 0564, 0565, 0566, 0567, 0568, 0569, 0571, 0572, 0573, 0574, 0575, 0576, 0577, 0578, 0579, 0580, 0581, 0582, 0583, 0584, 0585, 0586, 0587, 0588, 0589, 0590, 0591, 0592, 0593, 0594, 0595, 0596, 0597, 0598, 0599, 0600, 0601, 0602, 0603, 0604, 0605, 0606, 0607, 0608, 0609, 0610, 0611, 0612, 0615, 0616, 0617, 0618, 0619, 0620, 0621, 0622, 0623, 0624, 0625, 0626, 0627, 0628, 0629, 0630, 0631, 0632, 0633, 0634, 0635, 0636, 0637, 0638, 0639, 0640, 0641, 0642, 0643, 0644, 0645, 0646, 0647, 0	
日本	ESTI MA HV	AHR	全部 年款	自 适 应 前 大 灯 系 统	√	√	√	√	0007, 0008, 0009, 0370, 0371, 0372, 0373, 0374, 0375, 0376, 0377, 0378, 0379, 0380, 0381, 0382, 0383, 0384, 0385, 0386, 0387, 0388, 0389, 1492, 1493, 1494	

日本	ESTI MA HV	AHR	全部 年款	智能 钥匙	√	√	√	√	0392, 0393, 0398, 0399 , 0400, 0431, 0432, 043 3, 0434, 0435, 0436, 04 37, 0438, 0439, 0440, 0 441, 0443, 0444, 0445, 0446, 0447, 0448, 0449 , 0450, 0451, 0452, 045 3, 0454, 1408	SP0057, SP0058, SP 0059, SP0060, SP01 49
日本	ESTI MA HV	AHR	全部 年款	导航 系统	√	√	√	√		SP0045
日本	ESTI MA HV	AHR	全部 年款	雷达 巡航	√	√	√	√		SP0074, SP0152
日本	ESTI MA HV	AHR	全部 年款	碰撞 前	√	√	√	√	0274, 0275, 0276, 0277	SP0074
日本	ESTI MA HV	AHR	全部 年款	前大 灯自 动调 平	√	√	√	√	0007, 0008, 0009, 0370 , 0371, 0372, 0373, 037 4, 0375, 0376, 0377, 03 78, 0379, 0380, 0381, 0 382, 0383, 0384, 0385, 0386, 0387, 0388, 0389	SP0086
日本	ESTI MA HV	AHR	全部 年款	全景 监视 器	√	√	√	√		
日本	ESTI MA HV	AHR	全部 年款	车辆 接近 通知 系统	√	√	√	√	0035, 0036, 0037	
日本	ESTI MA HV	AHR	全部 年款	混合 动力 控制	√	√	√	√	0061, 0062, 0063, 0064 , 0065, 0068, 0069, 007 0, 0071, 0072, 0073, 00 74, 0110, 1331, 1332	
日本	ESTI MA HV	AHR	全部 年款	PCS/ LDA/ RSA/	√	√	√	√	0028, 0821, 0823, 0824 , 0825, 0826, 0827	
日本	ESTI MA HV	AHR	全部 年款	中央 网关	√	√	√	√		
日本	ESTI MA HV	AHR	全部 年款	间隙 声呐	√	√	√	√	0023, 0024, 0025, 0026	
日本	ESTI MA HV	AHR	全部 年款	进入& 启动	√	√	√	√	0392, 0393, 0398, 0399 , 0400, 0431, 0432, 043 3, 0434, 0435, 0436, 04 37, 0438, 0439, 0440, 0 441, 0443, 0444, 0445, 0446, 0447, 0448, 0449 , 0450, 0451, 0452, 045 3, 0454, 1408	
日本	ESTI MA HV	AHR	全部 年款	自动 变速 箱系 统	√	√	√	√	0176, 1593, 1594, 1595 , 1596, 1597, 1598, 159 9, 1600, 1601, 1602, 16 03	
日本	ESTI MA HV	AHR	全部 年款	HV电 池	√	√	√	√	0068, 1328, 1329, 1330	SP0018

日本	ESTI MA HV	AHR	全部 年款	巡航 控制 (内置 控制器 局域网 HV)	√	√	√	√		
日本	ESTI MA HV	AHR	全部 年款	防抱 死制 动系 统 - 车 身 稳 定 控 制 系 统	√	√	√	√	0775, 0812, 1433, 1434 , 1437, 1559, 1560, 156 1, 1563, 1564, 1565, 15 66, 1568, 1569, 1570, 1 571, 1572, 1589	SP0003, SP0004, SP 0006, SP0019, SP00 73
日本	ESTI MA HV	AHR	全部 年款	4WD	√	√	√			
日本	ESTI MA HV	AHR	全部 年款	停机 系统 状态 由认 证 ECU 或智 能钥 匙	√	√	√		0399, 1513, 1514, 1515 , 1516, 1517, 1518, 151 9, 1520, 1521, 1522	SP0060, SP0097, SP 0155
日本	ESTI MA HV	AHR	全部 年款	防盗 (CAN)	√	√	√		0395, 0396, 0398, 0399 , 0400, 1407	
日本	ESTI MA HV	AHR	全部 年款	防盗 (SIL)	√	√	√		0395, 0398, 0399, 1247 , 1248, 1249, 1250, 125 1, 1252, 1253, 1256, 15 24, 1525, 1526	
日本	ESTI MA HV	AHR	全部 年款	辅助 约束 系统 安全 气囊 (SIL)	√	√				SP0019
日本	ESTI MA HV	AHR	全部 年款	辅助 约束 系统 安全 气囊 (SIL 2)	√	√	√			SP0019
日本	ESTI MA HV	AHR	全部 年款	2号 车 身	√	√	√		0397, 0682, 0683, 0684 , 0685, 0718, 0719, 122 3, 1227, 1228, 1229, 12 36, 1244, 1491	

日本	ESTI MA HV	AHR	全部 年款	3号车 身	√	√	√	0038, 0039, 0392, 0686 , 0707, 1149, 1227, 122 8, 1242, 1257, 1461, 14 62, 1463, 1464, 1465, 1 466, 1467, 1468, 1469, 1470, 1471, 1472, 1473 , 1474, 1475, 1476, 147 7, 1478, 1479, 1480, 14 81, 1482, 1483, 1484, 1 485, 1486, 1487, 1488.	
日本	ESTI MA HV	AHR	全部 年款	4号车 身	√		√	0038, 0039, 0392, 0686 , 1149, 1227, 1228, 123 9, 1242, 1257, 1461, 14 69, 1471, 1472, 1473, 1 474, 1475, 1476, 1477, 1478, 1480, 1481, 1482 , 1483, 1484, 1485, 148 6, 1487, 1488, 1489, 14	
日本	ESTI MA HV	AHR	全部 年款	5号车 身			√	0038, 0039, 0392, 0686 , 1149, 1227, 1228, 124 2, 1257, 1461, 1471, 14 72, 1473, 1474, 1475, 1 476, 1477, 1478, 1480, 1481, 1482, 1483, 1484 , 1485, 1486, 1487, 148 8, 1489, 1490, 1512	
日本	ESTI MA HV	AHR	全部 年款	驾驶 员车 门	√	√	√	0260, 0261, 0262, 0263 , 0264, 0331, 0332, 033 3, 0429, 1261	
日本	ESTI MA HV	AHR	全部 年款	乘客 车门	√	√	√	0260, 0261, 0262, 0263 , 0264, 0331, 0332, 033 3, 0429, 1260, 1261	
日本	ESTI MA HV	AHR	全部 年款	后门 电动 窗	√	√	√	0333, 0423, 0424, 0426 , 0428, 0429, 1489, 149 0, 1523	
日本	ESTI MA HV	AHR	全部 年款	驾驶 员座 椅			√	0414, 0415, 0416, 0417 , 0418, 0419	
日本	ESTI MA HV	AHR	全部 年款	乘客 座椅			√	0414, 0415, 0416, 0417 , 0418, 0419	
日本	ESTI MA HV	AHR	全部 年款	左后 座椅			√	0414, 1509, 1510, 1511	
日本	ESTI MA HV	AHR	全部 年款	右后 座椅			√	0414, 1509, 1510, 1511	
日本	ESTI MA HV	AHR	全部 年款	后座 椅开 关			√		
日本	ESTI MA HV	AHR	全部 年款	倾斜 与伸 缩式 方向 盘	√	√	√	√	0368, 0369, 1527
日本	ESTI MA HV	AHR	全部 年款	后视 镜(左 右一 体)			√	0260, 0261, 0262, 0263 , 0264, 1495, 1496, 149 8, 1499, 1500, 1501, 15 02, 1503, 1507, 1508	

日本	ESTI MA HV	AHR	全部 年款	右后 视镜			√		0260, 0261, 0262, 0263 , 0264, 1495, 1496, 149 8, 1499, 1500, 1501, 15 02, 1503, 1507, 1508	
日本	ESTI MA HV	AHR	全部 年款	左后 视镜			√		0260, 0261, 0262, 0263 , 0264, 1495, 1496, 149 7, 1498, 1499, 1500, 15 01, 1502, 1503, 1504	
日本	ESTI MA HV	AHR	全部 年款	方向 盘多 功能 按键 总成 开关			√			
日本	ESTI MA HV	AHR	全部 年款	直观 停车 辅助 系统	√	√	√		0023, 0024	SP0053
日本	ESTI MA HV	AHR	全部 年款	雨量 传感 器			√			
日本	ESTI MA HV	AHR	全部 年款	雨刮			√		1474, 1484, 1505, 1506	
日本	ESTI MA HV	AHR	全部 年款	电源 控制	√	√	√		0268, 0269, 0721, 1455	

日本	HARRIER HV	AVU	全部年款	发动机和自动变速箱系统	√	√	√	√	0064, 0072, 0073, 0074, 0075, 0077, 0078, 0079, 0080, 0081, 0082, 0083, 0084, 0085, 0086, 0087, 0088, 0089, 0090, 0091, 0092, 0093, 0094, 0095, 0096, 0097, 0098, 0099, 0100, 0101, 0102, 0103, 0104, 0105, 0106, 0107, 0111, 0115, 0117, 0118, 0123, 0124, 0128, 0130, 0131, 0135, 0136, 0137, 0138, 0139, 0140, 0141, 0142, 0143, 0144, 0145, 0147, 0148, 0149, 0152, 0153, 0154, 0155, 0156, 0157, 0158, 0159, 0160, 0161, 0163, 0164, 0165, 0166, 0167, 0168, 0172, 0173, 0174, 0175, 0176, 0177, 0178, 0179, 0180, 0181, 0182, 0183, 0184, 0185, 0186, 0187, 0188, 0189, 0190, 0191, 0192, 0195, 0196, 0197, 0198, 0199, 0200, 0202, 0205, 0209, 0219, 0220, 0221, 0222, 0223, 0224, 0225, 0226, 0227, 0228, 0229, 0230, 0231, 0232, 0233, 0234, 0235, 0236, 0237, 0238, 0239, 0240, 0244, 0245, 0	SP0006, SP0019, SP0021, SP0023, SP0024, SP0025, SP0026, SP0115, SP0117, SP0137, SP0138, SP0139, SP0140, SP0141, SP0142, SP0143, SP0144, SP0145, SP0146
日本	HARRIER HV	AVU	全部年款	HV	√	√	√	√	0061, 0062, 0063, 0064, 0065, 0066, 0067, 0068, 0069, 0070, 0071, 0072, 0073, 0074, 1331, 1	
日本	HARRIER HV	AVU	全部年款	巡航控制	√	√	√	√		

日本	HARRIER HV	AVU	全部年款	防抱死制动系统-车身稳定控制系统-牵引力控制系统	√	√	√	√	0026, 0278, 0279, 0281, 0282, 0284, 0285, 0285, 0725, 0726, 0727, 0728, 0731, 0732, 0733, 0734, 0735, 0736, 0737, 0738, 0739, 0740, 0741, 0742, 0743, 0744, 0745, 0746, 0747, 0748, 0750, 0751, 0752, 0753, 0754, 0755, 0756, 0757, 0758, 0759, 0760, 0761, 0762, 0763, 0764, 0765, 0766, 0767, 0768, 0769, 0770, 0771, 0772, 0773, 0775, 0776, 0783, 0784, 0785, 0786, 0787, 0788, 0789, 0790, 0791, 0792, 0793, 0795, 0796, 0797, 0806, 0807, 0808, 0812, 1213, 1432, 1433, 1434, 1435, 1436, 1437	SP0003, SP0004, SP0005, SP0006, SP0015, SP0019, SP0072, SP0073
日本	HARRIER HV	AVU	全部年款	电动液压助力转向系统	√	√	√	√		SP0003, SP0019, SP0054, SP0055
日本	HARRIER HV	AVU	全部年款	全景监视器	√	√	√	√		
日本	HARRIER HV	AVU	全部年款	智能间隙声呐	√	√	√	√		
日本	HARRIER HV	AVU	全部年款	车道偏离警告	√	√	√	√	0722, 0723	SP0076, SP0077
日本	HARRIER HV	AVU	全部年款	空调	√	√	√	√	0455, 0456, 0457, 0459, 0460, 0462, 0463, 0464, 0465, 0466, 0467, 0468, 0469, 0470, 0471, 0473, 0474, 0475, 0476, 0477, 0478, 0479, 0480, 0481, 0482, 0483, 0484, 0485, 0487, 0493, 0498, 0499, 0500, 0501, 0502, 0503, 0504, 0505, 0506, 0507, 0508, 0509, 0510, 0511, 0512, 0513, 0514, 1409, 1410, 1411, 1412, 1413, 1414, 1415, 1416, 1417, 1418	SP0065, SP0066, SP0104
日本	HARRIER HV	AVU	全部年款	安全气囊	√	√	√	√		SP0019

日本	HARRIER HV	AVU	全部年款	主车身	√	√	√	√	0005, 0263, 0268, 0269, 0324, 0325, 0327, 0328, 0329, 0330, 0331, 0333, 0386, 0393, 0394, 0395, 0396, 0397, 0398, 0399, 0400, 0682, 0683, 0684, 0685, 0686, 0687, 0688, 0689, 0690, 0691, 0692, 0693, 0694, 0695, 0698, 0699, 0700, 0701, 0702, 0703, 0705, 0706, 0707, 0708, 0709, 0710, 0711, 0712, 0713, 0714, 0715, 0716, 0718, 0719, 0720, 0721, 1425 1426 1427 1428	SP0018, SP0056
日本	HARRIER HV	AVU	全部年款	PM1 网关	√	√	√	√		SP0018
日本	HARRIER HV	AVU	全部年款	副网关	√	√	√	√		SP0018
日本	HARRIER HV	AVU	全部年款	后门	√	√	√	√	0422, 0423, 0424, 0425, 0426, 0427, 0428	
日本	HARRIER HV	AVU	全部年款	驾驶员车门模块	√	√	√		0429	
日本	HARRIER HV	AVU	全部年款	乘客车门模块	√	√	√		0429	
日本	HARRIER HV	AVU	全部年款	左后车门模块	√	√	√		0429	
日本	HARRIER HV	AVU	全部年款	右后车门模块	√	√	√		0429	
日本	HARRIER HV	AVU	全部年款	驾驶员座椅	√	√	√	√	0026, 0411, 0412, 0413, 0414, 0415, 0416, 0417, 0418, 0419, 0420, 04	
日本	HARRIER HV	AVU	全部年款	主开关	√	√	√			
日本	HARRIER HV	AVU	全部年款	滑动天窗	√	√	√		0430	
日本	HARRIER HV	AVU	全部年款	滑动遮阳帘	√	√	√		0820	
日本	HARRIER HV	AVU	全部年款	倾斜与伸缩式方向盘	√	√	√	√	0368, 0369	

日本	HARRIER HV	AVU	全部年款	组合仪表	√	√	√	√	0300, 0515, 0516, 0517, 0518, 0519, 0520, 0521, 0523, 0524, 0525, 0526, 0527, 0528, 0529, 0531, 0532, 0533, 0534, 0535, 0536, 0537, 0538, 0539, 0540, 0541, 0542, 0543, 0544, 0545, 0546, 0547, 0548, 0549, 0550, 0551, 0552, 0553, 0554, 0555, 0556, 0557, 0558, 0559, 0560, 0561, 0562, 0563, 0564, 0565, 0566, 0567, 0568, 0569, 0571, 0572, 0573, 0574, 0575, 0576, 0577, 0578, 0579, 0580, 0581, 0582, 0583, 0584, 0585, 0586, 0587, 0588, 0589, 0590, 0591, 0592, 0593, 0594, 0595, 0596, 0597, 0598, 0599, 0600, 0601, 0602, 0603, 0604, 0605, 0606, 0607, 0608, 0609, 0610, 0611, 0612, 0615, 0616, 0617, 0618, 0619, 0620, 0621, 0622, 0623, 0624, 0625, 0626, 0627, 0628, 0629, 0630, 0631, 0632, 0633, 0634, 0635, 0636, 0637, 0638, 0639, 0640, 0641, 0642, 0643, 0644, 0645, 0646, 0647, 0	
日本	HARRIER HV	AVU	全部年款	直观停车辅助系统	√	√	√	√	0023, 0024, 0025, 0026	SP0053
日本	HARRIER HV	AVU	全部年款	前大灯自动调平	√	√	√	√	0002, 0003, 0004, 0005, 0006, 0007, 0008, 0009, 0013, 0014, 0015	SP0086
日本	HARRIER HV	AVU	全部年款	智能钥匙	√	√	√	√	0392, 0393, 0398, 0399, 0400, 0431, 0432, 0433, 0434, 0435, 0436, 0437, 0438, 0439, 0440, 0441, 0443, 0444, 0445, 0446, 0447, 0448, 0449, 0450, 0451, 0452, 0453, 0454, 1408	SP0056, SP0057, SP0058, SP0059, SP0060, SP0149
日本	HARRIER HV	AVU	全部年款	电源控制	√	√	√	√	0267, 0268, 0269, 1372, 1373, 1374, 1375	SP0041
日本	HARRIER HV	AVU	全部年款	远程发动机启动	√	√	√	√		SP0088
日本	HARRIER HV	AVU	全部年款	导航系统	√	√	√	√		SP0045

日本	HARRIER HV	AVU	全部年款	车辆接近通知系统	√	√	√		0035, 0036, 0037	
日本	HARRIER HV	AVU	全部年款	雷达巡航	√	√	√	√		SP0074, SP0075
日本	HARRIER HV	AVU	全部年款	碰撞预测	√	√	√	√	0016, 0017, 0018, 0020, 0021, 0022, 0266	SP0018, SP0038, SP0039, SP0040
日本	HARRIER HV	AVU	全部年款	雷达巡航1	√	√	√	√		
日本	HARRIER HV	AVU	全部年款	雷达巡航2	√	√	√	√		
日本	HARRIER HV	AVU	全部年款	电动驻车制动	√	√	√	√	0278, 0279, 0280, 0281, 0282, 0283, 0284, 0285, 0286, 0287, 0288, 0289, 0290, 0291, 0292, 0293, 0294, 0295, 0296, 0297, 0298, 0299	
日本	HARRIER HV	AVU	全部年款	前识别摄像机	√	√	√	√	0045	
日本	HARRIER HV	AVU	全部年款	LKA / LDA	√	√	√	√	0722, 0723	
日本	HARRIER HV	AVU	全部年款	车道保持辅助/车道偏离警告(副)				√		
日本	HARRIER HV	AVU	全部年款	预碰撞2	√	√	√	√	0016, 0017, 0018, 0020, 0021, 0022, 0266	
日本	HARRIER HV	AVU	全部年款	中央网关	√	√	√	√		
日本	HARRIER HV	AVU	全部年款	间隙声呐	√	√	√	√	0023, 0024, 0025, 0026	
日本	HARRIER HV	AVU	全部年款	雨量和湿度传感器	√	√	√			
日本	HARRIER HV	AVU	全部年款	自适应前大灯系统	√	√	√	√	0007, 0008, 0009, 0370, 0371, 0372, 0373, 0374, 0375, 0376, 0377, 0378, 0379, 0380, 0381, 0382, 0383, 0384, 0385, 0386, 0387, 0388, 0389	

日本	HARRIER HV	AVU	全部年款	进入&启动	√	√	√	√	0392, 0393, 0398, 0399, 0400, 0431, 0432, 0433, 0434, 0435, 0436, 0437, 0438, 0439, 0440, 0441, 0443, 0444, 0445, 0446, 0447, 0448, 0449, 0450, 0451, 0452, 0453, 0454, 1408	
日本	HARRIER HV	AXUH 8#	全部年款	发动机	√	√	√	√	0064, 0073, 0074, 0103, 0104, 0107, 0130, 0142, 0148, 0151, 0161, 0173, 0175, 0178, 0180, 0181, 0183, 0184, 0185, 0186, 0187, 0188, 0197, 0199, 0204, 0229, 0230, 0242, 0243, 0247, 0251, 0255, 0828, 0829, 0830, 0831, 0832, 0833, 0834, 0835, 0836, 0837, 0838, 0839, 0840, 0841, 0842, 0843, 0844, 0845, 0846, 0847, 0848, 0849, 0850, 0851, 0852, 0853, 0854, 0855, 0856, 0857, 0858, 0859, 0860, 0861, 0862, 0863, 08	
日本	HARRIER HV	AXUH 8#	全部年款	混合动力控制	√	√	√	√		
日本	HARRIER HV	AXUH 8#	全部年款	电动机发电机	√	√	√	√		
日本	HARRIER HV	AXUH 8#	全部年款	后电动机发电机	√	√	√	√		
日本	HARRIER HV	AXUH 8#	全部年款	雷达巡航1	√	√	√			
日本	HARRIER HV	AXUH 8#	全部年款	雷达巡航2	√	√	√		1178, 1179	
日本	HARRIER HV	AXUH 8#	全部年款	ABS / EPB	√	√	√		0367, 0729, 0738, 0786, 0812, 1120, 1121, 1122, 1123, 1124, 1125	
日本	HARRIER HV	AXUH 8#	全部年款	制动助力器	√	√	√		0738, 0812, 1122, 1123, 1125	
日本	HARRIER HV	AXUH 8#	全部年款	电控液压力转向	√	√	√			
日本	HARRIER HV	AXUH 8#	全部年款	前识别摄像机	√	√	√			
日本	HARRIER HV	AXUH 8#	全部年款	全景监视器	√	√	√	√		

日本	HARRIER HV	AXUH 8#	全部年款	车道控制	√	√	√		0723, 0819	
日本	HARRIER HV	AXUH 8#	全部年款	转向角度传感器	√	√	√			
日本	HARRIER HV	AXUH 8#	全部年款	驻车辅助摄像机	√	√	√	√		
日本	HARRIER HV	AXUH 8#	全部年款	空调	√	√	√		0460, 0469, 0472, 1126, 1127, 1128, 1129, 1130, 1131, 1132, 1133, 11	
日本	HARRIER HV	AXUH 8#	全部年款	安全气囊	√	√	√			
日本	HARRIER HV	AXUH 8#	全部年款	预碰撞系统	√	√	√		1198, 1199, 1200	
日本	HARRIER HV	AXUH 8#	全部年款	主车身	√	√	√		0005, 0013, 0333, 0396, 0398, 0399, 0684, 0692, 0699, 0708, 0709, 0712, 0717, 0720, 1135, 1136, 1137, 1138, 1139, 1140, 1141, 1142, 1143, 1144, 1145, 1146, 1147, 1148, 1149, 1150, 1151, 1152, 1153, 1154, 1155, 1156, 1157, 1158, 1159, 1160, 1161	
日本	HARRIER HV	AXUH 8#	全部年款	中央网关	√	√	√			
日本	HARRIER HV	AXUH 8#	全部年款	后门	√	√	√	√	0422, 0423, 0424, 0425, 0426, 0427, 0428	
日本	HARRIER HV	AXUH 8#	全部年款	驾驶员车门模块	√	√	√		0429	
日本	HARRIER HV	AXUH 8#	全部年款	乘客车门模块	√	√	√		0429	
日本	HARRIER HV	AXUH 8#	全部年款	左后车门模块	√	√	√		0429	
日本	HARRIER HV	AXUH 8#	全部年款	右后车门模块	√	√	√		0429	
日本	HARRIER HV	AXUH 8#	全部年款	驾驶员座椅	√	√	√	√	0026, 0411, 0412, 0413, 0414, 0415, 0416, 0417, 0418, 0419, 0420, 04	
日本	HARRIER HV	AXUH 8#	全部年款	主开关	√	√	√			
日本	HARRIER HV	AXUH 8#	全部年款	驾驶员座椅开关			√			

日本	HARRIER HV	AXUH 8#	全部年款	滑动天窗	√	√	√	0430		
日本	HARRIER HV	AXUH 8#	全部年款	倾斜与伸缩式方向盘	√	√	√	1187, 1188		
日本	HARRIER HV	AXUH 8#	全部年款	组合仪表	√	√	√	0300, 0371, 0384, 0519, 0523, 0525, 0526, 0537, 0547, 0549, 0550, 0551, 0555, 0556, 0558, 0559, 0569, 0570, 0574, 0575, 0583, 0585, 0589, 0592, 0600, 0601, 0603, 0609, 0622, 0623, 0627, 0628, 0629, 0630, 0631, 0633, 0634, 0635, 0636, 0651, 0652, 0867, 0868, 0869, 0870, 0871, 0872, 0873, 0874, 0875, 0876, 0877, 0878, 0879, 0880, 0881, 0882, 0883, 0884, 0885, 0886, 0887, 0888, 0889, 0890, 0891, 0892, 0893, 0894, 0895, 0896, 0897, 0898, 0899, 0900, 0901, 0902, 0903, 0904, 0905, 0906, 0907, 0908, 0909, 0910, 0911, 0912, 0913, 0914, 0915, 0916, 0917, 0918, 0919, 0920, 0921, 0922, 0923, 0924, 0925, 0926, 0927, 0928, 0929, 0930, 0931, 0932, 0933, 0934, 0935, 0936, 0937, 0938, 0939, 0940, 0941, 0942, 0943, 0944, 0945, 0946, 0947, 0948, 0949, 0950, 0951, 0952, 0953, 0954, 0		
日本	HARRIER HV	AXUH 8#	全部年款	抬头显示器	√	√	√	0042, 0043, 1180, 1181, 1182, 1183, 1184, 1185, 1186		
日本	HARRIER HV	AXUH 8#	全部年款	路标辅助	√	√	√			
日本	HARRIER HV	AXUH 8#	全部年款	数字后视镜	√	√				
日本	HARRIER HV	AXUH 8#	全部年款	间隙警告	√	√	√	0023, 0024		
日本	HARRIER HV	AXUH 8#	全部年款	雨量和湿度传感器	√	√	√			

日本	HARRIER HV	AXUH 8#	全部年款	大灯控制	√	√				
日本	HARRIER HV	AXUH 8#	全部年款	大灯控制(副)	√	√				
日本	HARRIER HV	AXUH 8#	全部年款	前部识别摄像头(前照灯控制)	√	√	√			
日本	HARRIER HV	AXUH 8#	全部年款	进入&启动	√	√	√		0440, 1162, 1163, 1164, 1165, 1166, 1167, 1168, 1169	
日本	HARRIER HV	AXUH 8#	全部年款	电源控制	√	√	√			
日本	HARRIER HV	AXUH 8#	全部年款	远程发动机启动	√	√	√			
日本	HARRIER HV	AXUH 8#	全部年款	导航系统	√	√	√	√		
日本	HARRIER HV	AXUH 8#	全部年款	前雷达传感器	√	√	√			
日本	HARRIER HV	AXUH 8#	全部年款	主盲点监视器	√	√	√		1170	
日本	HARRIER HV	AXUH 8#	全部年款	副盲点监视器	√	√	√		1171	
日本	HARRIER HV	AXUH 8#	全部年款	车辆接近通知系统	√	√	√		0036, 1172, 1173, 1174, 1175, 1176, 1177, 1201	
日本	HARRIER HV	AXUH 8#	全部年款	ITS连接	√	√	√			
日本	HARRIER HV	AXUH 8#	全部年款	配电箱	√	√	√			
日本	HARRIER HV	AXUH 8#	全部年款	远程信息处理系统	√	√	√		1195, 1196	

日本	HARRIER HV	MHU	全部年款	发动机和自动变速箱系统	√	√	√	√	0064, 0072, 0073, 0074, 0075, 0077, 0078, 0079, 0080, 0081, 0082, 0083, 0084, 0085, 0086, 0087, 0088, 0089, 0090, 0091, 0092, 0093, 0094, 0095, 0096, 0097, 0098, 0099, 0100, 0101, 0102, 0103, 0104, 0105, 0106, 0107, 0111, 0115, 0117, 0118, 0123, 0124, 0128, 0130, 0131, 0135, 0136, 0137, 0138, 0139, 0140, 0141, 0142, 0143, 0144, 0145, 0147, 0148, 0149, 0152, 0153, 0154, 0155, 0156, 0157, 0158, 0159, 0160, 0161, 0163, 0164, 0165, 0166, 0167, 0168, 0172, 0173, 0174, 0175, 0176, 0177, 0178, 0179, 0180, 0181, 0182, 0183, 0184, 0185, 0186, 0187, 0188, 0189, 0190, 0191, 0192, 0195, 0196, 0197, 0198, 0199, 0200, 0202, 0205, 0209, 0219, 0220, 0221, 0222, 0223, 0224, 0225, 0226, 0227, 0228, 0229, 0230, 0231, 0232, 0233, 0234, 0235, 0236, 0237, 0238, 0239, 0240, 0244, 0245, 0	SP0006, SP0019, SP0023, SP0024, SP0025, SP0026, SP0115, SP0117, SP0137, SP0139, SP0140, SP0141, SP0142, SP0143, SP0144, SP0145, SP0146, SP0151
日本	HARRIER HV	MHU	全部年款	HV	√	√	√	√	0061, 0062, 0063, 0064, 0065, 0068, 0069, 0070, 0071, 0072, 0073, 0074, 0110, 1331, 1332	SP0006, SP0015, SP0016, SP0018, SP0019
日本	HARRIER HV	MHU	全部年款	巡航控制	√	√	√	√		

日本	HARRIER HV	MHU	全部年款	防抱死制动系统-车身稳定控制系统-牵引力控制系统	√	√	√	√	0026, 0278, 0279, 0281, 0282, 0284, 0285, 0285, 0726, 0727, 0728, 0731, 0732, 0733, 0734, 0735, 0736, 0737, 0738, 0739, 0740, 0741, 0742, 0743, 0744, 0745, 0746, 0747, 0748, 0750, 0751, 0752, 0753, 0754, 0755, 0756, 0757, 0758, 0759, 0760, 0761, 0762, 0763, 0764, 0765, 0766, 0767, 0768, 0769, 0770, 0771, 0772, 0773, 0775, 0776, 0783, 0784, 0785, 0786, 0787, 0788, 0789, 0790, 0791, 0792, 0793, 0795, 0796, 0797, 0806, 0807, 0808, 0812, 1213, 1432, 1433, 1434, 1435, 1436, 1437	SP0003, SP0004, SP0005, SP0006, SP0015, SP0019, SP0073
日本	HARRIER HV	MHU	全部年款	电动液压助力转向系统	√	√	√	√		SP0003, SP0019, SP0054, SP0055
日本	HARRIER HV	MHU	全部年款	空调	√	√	√		0455, 0456, 0457, 0460, 0461, 0472, 0493, 0497, 0498, 0514, 1273, 1274, 1278, 1279, 1280, 1281, 1282, 1283, 1284, 1528, 1529, 1530, 1531, 1532, 1533, 1534, 1535, 1536, 1537, 1538, 15	SP0104
日本	HARRIER HV	MHU	全部年款	停机系统状态由认证ECU或智能钥匙	√	√	√		0399, 1513, 1514, 1515, 1516, 1517, 1518, 1519, 1520, 1521, 1522	SP0060, SP0096, SP0097, SP0155, SP0158
日本	HARRIER HV	MHU	全部年款	安全气囊	√	√				SP0019
日本	HARRIER HV	MHU	全部年款	车身	√	√	√		0038, 0039, 0396, 0397, 0398, 0399, 0682, 0683, 0684, 0685, 0686, 0703, 0709, 0719, 1223, 1224, 1225, 1242, 1243, 1245, 1246, 1263, 1264, 1269, 1270, 1491, 1660, 1661, 1662, 1663, 16	SP0056, SP0070, SP0071
日本	HARRIER HV	MHU	全部年款	网关	√	√	√			SP0018
日本	HARRIER HV	MHU	全部年款	后门电动窗	√	√	√		0333, 0423, 0424, 0426, 0428, 0429, 1489, 1490, 1523	

日本	HARRIER HV	MHU	全部年款	主开关			√		1457, 1458, 1459, 1460	
日本	HARRIER HV	MHU	全部年款	滑动天窗			√		0430	
日本	HARRIER HV	MHU	全部年款	倾斜与伸缩式方向盘	√	√	√	√	0368, 0369, 1527	
日本	HARRIER HV	MHU	全部年款	组合仪表			√		0515, 0516, 0517, 0518, 0528, 0568, 0569, 0571, 0572, 0574, 0575, 0576, 0577, 0578, 0579, 0580, 0618, 0644, 0645, 0648, 0655, 0659, 0660, 0661, 0662, 0663, 0664, 0665, 0666, 0667, 0668, 0669, 0670, 0671, 0674, 0675, 0676, 0677, 0678, 0679, 0680, 0681, 0975, 1254, 1286, 1287, 1288, 1289, 1291, 1292, 1293, 1294, 1295, 1296, 1297, 1298, 1299, 1300, 1301, 1302, 1303, 1305, 1306, 1307, 1308, 1309, 1310, 1311, 1313, 1314, 1315, 1316, 1317, 1318, 1319, 1320, 1321, 1322, 1323, 1324	
日本	HARRIER HV	MHU	全部年款	雨量传感器			√			
日本	HARRIER HV	MHU	全部年款	雨刮			√		1474, 1484, 1505, 1506	
日本	HARRIER HV	MHU	全部年款	自适应前大灯系统	√	√	√		0008, 0009, 0371, 1492, 1493, 1494	
日本	HARRIER HV	MHU	全部年款	进入&启动	√	√	√		0437, 0438, 0443, 0445, 0446, 0447, 0448, 0449, 0450, 0451, 0452, 0453, 0454, 1456	SP0058, SP0059, SP0060, SP0061, SP0149
日本	HARRIER HV	MHU	全部年款	电源控制	√	√	√		0268, 0269, 0721, 1455	

日本	KLUGER HV	MHU	全部年款	发动机和自动变速箱系统	√	√	√	√	0064, 0072, 0073, 0074, 0075, 0077, 0078, 0079, 0080, 0081, 0082, 0083, 0084, 0085, 0086, 0087, 0088, 0089, 0090, 0091, 0092, 0093, 0094, 0095, 0096, 0097, 0098, 0099, 0100, 0101, 0102, 0103, 0104, 0105, 0106, 0107, 0111, 0115, 0117, 0118, 0123, 0124, 0128, 0130, 0131, 0135, 0136, 0137, 0138, 0139, 0140, 0141, 0142, 0143, 0144, 0145, 0147, 0148, 0149, 0152, 0153, 0154, 0155, 0156, 0157, 0158, 0159, 0160, 0161, 0163, 0164, 0165, 0166, 0167, 0168, 0172, 0173, 0174, 0175, 0176, 0177, 0178, 0179, 0180, 0181, 0182, 0183, 0184, 0185, 0186, 0187, 0188, 0189, 0190, 0191, 0192, 0195, 0196, 0197, 0198, 0199, 0200, 0202, 0205, 0209, 0219, 0220, 0221, 0222, 0223, 0224, 0225, 0226, 0227, 0228, 0229, 0230, 0231, 0232, 0233, 0234, 0235, 0236, 0237, 0238, 0239, 0240, 0244, 0245, 0	SP0006, SP0019, SP0023, SP0024, SP0025, SP0026, SP0115, SP0117, SP0137, SP0139, SP0140, SP0141, SP0142, SP0143, SP0144, SP0145, SP0146, SP0151
日本	KLUGER HV	MHU	全部年款	HV	√	√	√	√	0061, 0062, 0063, 0064, 0065, 0068, 0069, 0070, 0071, 0072, 0073, 0074, 0110, 1331, 1332	SP0006, SP0015, SP0016, SP0018, SP0019
日本	KLUGER HV	MHU	全部年款	空气悬挂	√	√	√		0365, 1397, 1398, 1399, 1400, 1401, 1402, 1403, 1404, 1405, 1406, 1540, 1541, 1542, 1543, 1544, 1545, 1546, 1547, 1548, 1549, 1550, 1551, 1552, 1553	SP0003, SP0019, SP0159
日本	KLUGER HV	MHU	全部年款	稳定器	√	√	√			SP0003

日本	KLUG ER HV	MHU	全部 年款	智能 驻车 辅助 倒车 监视 器	√	√	√	√		
日本	KLUG ER HV	MHU	全部 年款	车 道 保 持 辅 助	√	√	√			
日本	KLUG ER HV	MHU	全部 年款	变 速 器 控 制	√	√	√	√		
日本	KLUG ER HV	MHU	全部 年款	空 调 (CAN)	√	√	√	√	0455, 0456, 0457, 0459 , 0460, 0462, 0463, 046 4, 0465, 0466, 0467, 04 68, 0469, 0470, 0471, 0 473, 0474, 0475, 0476, 0477, 0478, 0479, 0480 , 0481, 0482, 0483, 048 4, 0485, 0487, 0493, 04 98, 0499, 0500, 0501, 0 502, 0503, 0504, 0505, 0506, 0507, 0508, 0509 , 0510, 0511, 0512, 051 3, 0514, 1409, 1410, 14 11, 1412, 1413, 1414, 1 415, 1416, 1417, 1418	SP0104
日本	KLUG ER HV	MHU	全部 年款	空 调 (SIL)	√	√	√		0455, 0456, 0457, 0460 , 0461, 0472, 0493, 049 7, 0498, 0514, 1273, 12 74, 1278, 1279, 1280, 1 281, 1282, 1283, 1284, 1528, 1529, 1530, 1531 , 1532, 1533, 1534, 153 5, 1536, 1537, 1538, 15	SP0104
日本	KLUG ER HV	MHU	全部 年款	停 机 系 统 状 态 由 认 证 ECU 或 智 能 钥 匙	√	√	√		0399, 1513, 1514, 1515 , 1516, 1517, 1518, 151 9, 1520, 1521, 1522	SP0060, SP0097, SP 0155
日本	KLUG ER HV	MHU	全部 年款	防 盗 (CAN)	√	√	√		0395, 0396, 0398, 0399 , 0400, 1407	
日本	KLUG ER HV	MHU	全部 年款	防 盗 (SIL)	√	√	√		0395, 0398, 0399, 1247 , 1248, 1249, 1250, 125 1, 1252, 1253, 1256, 15 24, 1525, 1526	
日本	KLUG ER HV	MHU	全部 年款	辅 助 约 束 系 统 安 全 气 囊 (SIL	√	√				SP0019

日本	KLUG ER HV	MHU	全部 年款	辅助 约束 系统 安全 气囊 (SIL 2)	√	√	√			SP0019
日本	KLUG ER HV	MHU	全部 年款	车身	√	√	√		0038, 0039, 0396, 0397 , 0398, 0399, 0682, 068 3, 0684, 0685, 0686, 07 03, 0709, 0719, 1223, 1 224, 1225, 1242, 1243, 1245, 1246, 1263, 1264 , 1269, 1270, 1491, 166 0, 1661, 1662, 1663, 16	SP0056, SP0070, SP 0071
日本	KLUG ER HV	MHU	全部 年款	网关	√	√	√	√		SP0018
日本	KLUG ER HV	MHU	全部 年款	副网 关	√	√	√	√		SP0018
日本	KLUG ER HV	MHU	全部 年款	2号车 身	√	√	√		0397, 0682, 0683, 0684 , 0685, 0718, 0719, 122 3, 1227, 1228, 1229, 12 36, 1244, 1491	
日本	KLUG ER HV	MHU	全部 年款	3号车 身	√	√	√		0038, 0039, 0392, 0686 , 0707, 1149, 1227, 122 8, 1242, 1257, 1461, 14 62, 1463, 1464, 1465, 1 466, 1467, 1468, 1469, 1470, 1471, 1472, 1473 , 1474, 1475, 1476, 147 7, 1478, 1479, 1480, 14 81, 1482, 1483, 1484, 1 485, 1486, 1487, 1488,	
日本	KLUG ER HV	MHU	全部 年款	4号车 身	√		√		0038, 0039, 0392, 0686 , 1149, 1227, 1228, 123 9, 1242, 1257, 1461, 14 69, 1471, 1472, 1473, 1 474, 1475, 1476, 1477, 1478, 1480, 1481, 1482 , 1483, 1484, 1485, 148 6, 1487, 1488, 1489, 14	
日本	KLUG ER HV	MHU	全部 年款	5号车 身			√		0038, 0039, 0392, 0686 , 1149, 1227, 1228, 124 2, 1257, 1461, 1471, 14 72, 1473, 1474, 1475, 1 476, 1477, 1478, 1480, 1481, 1482, 1483, 1484 , 1485, 1486, 1487, 148 8, 1489, 1490, 1512	
日本	KLUG ER HV	MHU	全部 年款	驾驶 员车 门	√	√	√		0260, 0261, 0262, 0263 , 0264, 0331, 0332, 033 3, 0429, 1261	
日本	KLUG ER HV	MHU	全部 年款	乘客 车门	√	√	√		0260, 0261, 0262, 0263 , 0264, 0331, 0332, 033 3, 0429, 1260, 1261	
日本	KLUG ER HV	MHU	全部 年款	左后 门	√	√	√		0265, 0331, 0332, 0333 , 0429, 1261, 1262	

日本	KLUG ER HV	MHU	全部 年款	右后 车门	√	√	√		0265, 0331, 0332, 0333 , 0429, 1261, 1262	
日本	KLUG ER HV	MHU	全部 年款	后门 电动 窗	√	√	√		0333, 0423, 0424, 0426 , 0428, 0429, 1489, 149 0, 1523	
日本	KLUG ER HV	MHU	全部 年款	驾驶 员车 门模 块	√	√	√		0429	
日本	KLUG ER HV	MHU	全部 年款	乘客 车门 模块	√	√	√		0429	
日本	KLUG ER HV	MHU	全部 年款	左后 车门 模块	√	√	√		0429	
日本	KLUG ER HV	MHU	全部 年款	右后 车门 模块	√	√	√		0429	
日本	KLUG ER HV	MHU	全部 年款	驾驶 员座 椅			√		0414, 0415, 0416, 0417 , 0418, 0419	
日本	KLUG ER HV	MHU	全部 年款	乘客 座椅			√		0414, 0415, 0416, 0417 , 0418, 0419	
日本	KLUG ER HV	MHU	全部 年款	左后 座椅			√		0414, 1509, 1510, 1511	
日本	KLUG ER HV	MHU	全部 年款	右后 座椅			√		0414, 1509, 1510, 1511	

日本	KLUG ER HV	MHU	全部 年款	组合 仪表 (CAN)	√	√	√	√	0300, 0515, 0516, 0517 , 0518, 0519, 0520, 052 1, 0523, 0524, 0525, 05 26, 0527, 0528, 0529, 0 531, 0532, 0533, 0534, 0535, 0536, 0537, 0538 , 0539, 0540, 0541, 054 2, 0543, 0544, 0545, 05 46, 0547, 0548, 0549, 0 550, 0551, 0552, 0553, 0554, 0555, 0556, 0557 , 0558, 0559, 0560, 056 1, 0562, 0563, 0564, 05 65, 0566, 0567, 0568, 0 569, 0571, 0572, 0573, 0574, 0575, 0576, 0577 , 0578, 0579, 0580, 058 1, 0582, 0583, 0584, 05 85, 0586, 0587, 0588, 0 589, 0590, 0591, 0592, 0593, 0594, 0595, 0596 , 0597, 0598, 0599, 060 0, 0601, 0602, 0603, 06 04, 0605, 0606, 0607, 0 608, 0609, 0610, 0611, 0612, 0615, 0616, 0617 , 0618, 0619, 0620, 062 1, 0622, 0623, 0624, 06 25, 0626, 0627, 0628, 0 629, 0630, 0631, 0632, 0633, 0634, 0635, 0636 , 0637, 0638, 0639, 064 0, 0641, 0642, 0643, 06 44, 0645, 0646, 0647, 0 0515, 0516, 0517, 0518 , 0528, 0568, 0569, 057 1, 0572, 0574, 0575, 05 76, 0577, 0578, 0579, 0 580, 0618, 0644, 0645, 0648, 0655, 0659, 0660 , 0661, 0662, 0663, 066 4, 0665, 0666, 0667, 06 68, 0669, 0670, 0671, 0 674, 0675, 0676, 0677, 0678, 0679, 0680, 0681 , 0975, 1254, 1286, 128 7, 1288, 1289, 1291, 12 92, 1293, 1294, 1295, 1 296, 1297, 1298, 1299, 1300, 1301, 1302, 1303 , 1305, 1306, 1307, 130 8, 1309, 1310, 1311, 13 13, 1314, 1315, 1316, 1 317, 1318, 1319, 1320, 1321, 1322, 1323, 1324 1325, 1423, 1424, 145	
日本	KLUG ER HV	MHU	全部 年款	组合 仪表 (SIL)			√			
日本	KLUG ER HV	MHU	全部 年款	驾驶 员座 椅开 关			√			

日本	KLUG ER HV	MHU	全部 年款	滑动 天窗 (CAN	√	√	√		0430	
日本	KLUG ER HV	MHU	全部 年款	滑动 天窗 (SIL			√		0430	
日本	KLUG ER HV	MHU	全部 年款	倾斜 与伸 缩式 方向 盘	√	√	√	√	0368, 0369, 1527	
日本	KLUG ER HV	MHU	全部 年款	后视 镜(左 右一 体)			√		0260, 0261, 0262, 0263 , 0264, 1495, 1496, 149 8, 1499, 1500, 1501, 15 02, 1503, 1507, 1508	
日本	KLUG ER HV	MHU	全部 年款	右后 视镜			√		0260, 0261, 0262, 0263 , 0264, 1495, 1496, 149 8, 1499, 1500, 1501, 15 02, 1503, 1507, 1508	
日本	KLUG ER HV	MHU	全部 年款	左后 视镜			√		0260, 0261, 0262, 0263 , 0264, 1495, 1496, 149 7, 1498, 1499, 1500, 15 01, 1502, 1503, 1504	
日本	KLUG ER HV	MHU	全部 年款	组合 开关			√			
日本	KLUG ER HV	MHU	全部 年款	方向 盘多 功能 按键 总成 开关			√			
日本	KLUG ER HV	MHU	全部 年款	直观 停车 辅助 系统	√	√	√		0023, 0024	SP0053
日本	KLUG ER HV	MHU	全部 年款	雨量 传感 器			√			
日本	KLUG ER HV	MHU	全部 年款	雨刮			√		1474, 1484, 1505, 1506	
日本	KLUG ER HV	MHU	全部 年款	自适 应前 大灯 系统	√	√	√		0008, 0009, 0371, 1492 , 1493, 1494	
日本	KLUG ER HV	MHU	全部 年款	进入& 启动	√	√	√		0437, 0438, 0443, 0445 , 0446, 0447, 0448, 044 9, 0450, 0451, 0452, 04 53, 0454, 1456	SP0058, SP0059, SP 0060, SP0149
日本	KLUG ER HV	MHU	全部 年款	远程 防盗	√	√	√		1665	
日本	KLUG ER HV	MHU	全部 年款	电源 控制	√	√	√		0268, 0269, 0721, 1455	
日本	KLUG ER HV	MHU	全部 年款	夜视	√	√	√		0975, 1368, 1440, 1441 , 1442, 1443, 1444, 144 5	

日本	KLUG ER HV	MHU	全部 年款	防盗 器(内 置发 动机)	√	√	√			SP0158
日本	KLUG ER HV	MHU	全部 年款	发动 机	√	√	√	√	0064, 0072, 0073, 0074 , 0075, 0077, 0078, 007 9, 0080, 0081, 0082, 00 83, 0084, 0085, 0086, 0 087, 0088, 0089, 0090, 0091, 0092, 0093, 0094 , 0095, 0096, 0097, 009 8, 0099, 0100, 0101, 01 02, 0103, 0104, 0105, 0 106, 0107, 0111, 0115, 0117, 0118, 0123, 0124 , 0128, 0130, 0131, 013 5, 0136, 0137, 0138, 01 39, 0140, 0141, 0142, 0 143, 0144, 0145, 0147, 0148, 0149, 0152, 0153 , 0154, 0155, 0156, 015 7, 0158, 0159, 0160, 01 61, 0163, 0164, 0165, 0 166, 0167, 0168, 0172, 0173, 0174, 0175, 0176 , 0177, 0178, 0179, 018 0, 0181, 0182, 0183, 01 84, 0185, 0186, 0187, 0 188, 0189, 0190, 0191, 0192, 0195, 0196, 0197 , 0198, 0199, 0200, 020 2, 0205, 0209, 0219, 02 20, 0221, 0222, 0223, 0 224, 0225, 0226, 0227, 0228, 0229, 0230, 0231 , 0232, 0233, 0234, 023 5, 0236, 0237, 0238, 02 39, 0240, 0244, 0245, 0	SP0006, SP0019, SP 0023, SP0024, SP00 25, SP0026, SP0115 , SP0117, SP0137, S P0139, SP0140, SP0 141, SP0142, SP014 3, SP0144, SP0145, SP0146, SP0151

日本	KLUG ER HV	MHU	全部 年款	自动 变速 箱系 统	√	√	√	√	0064, 0072, 0073, 0074 , 0075, 0077, 0078, 007 9, 0080, 0081, 0082, 00 89, 0090, 0093, 0094, 0 095, 0096, 0097, 0098, 0099, 0100, 0101, 0103 , 0104, 0105, 0106, 011 1, 0115, 0117, 0118, 01 42, 0152, 0154, 0155, 0 156, 0157, 0158, 0159, 0160, 0161, 0163, 0164 , 0165, 0166, 0167, 016 8, 0172, 0173, 0174, 01 75, 0176, 0177, 0178, 0 179, 0180, 0181, 0182, 0183, 0184, 0185, 0186 , 0187, 0188, 0189, 019 0, 0191, 0192, 0195, 01 96, 0197, 0198, 0199, 0 200, 0202, 0205, 0209, 0215, 0245, 0246, 0251 , 1446, 1447, 1448, 144 9, 1450, 1451, 1452, 14	SP0006, SP0019, SP 0024, SP0026, SP01 17
日本	KLUG ER HV	MHU	全部 年款	防抱 死制 动系 统 - 车 身 稳 定 控 制 系 统	√	√	√	√	0775, 0812, 1433, 1434 , 1437, 1559, 1560, 156 1, 1563, 1564, 1565, 15 66, 1568, 1569, 1570, 1 571, 1572, 1589	SP0003, SP0004, SP 0006, SP0019, SP00 73
日本	KLUG ER HV	MHU	全部 年款	ABS/ VSC/ TRC(TRAC) (SI L)	√	√	√	√	0738, 0742, 0743, 0753 , 0757, 0758, 0759, 076 0, 0761, 0762, 0763, 07 66, 0775, 0788, 0795, 0 796, 0797, 0806, 0812, 1432, 1433, 1434, 1435 , 1436, 1437, 1554, 155 5, 1556, 1557, 1558, 15 59, 1560, 1561, 1562, 1 563, 1564, 1565, 1566, 1567, 1568, 1569, 1570 , 1571, 1572, 1573, 157 4, 1575, 1576, 1577, 15 78, 1579, 1580, 1581, 1 582, 1583, 1584, 1585, 1586, 1587, 1588, 1589	SP0003, SP0004, SP 0005, SP0006, SP00 15, SP0019, SP0073
日本	KLUG ER HV	MHU	全部 年款	电动 液压 助力 转向 系统	√	√	√	√		SP0003, SP0019, SP 0054, SP0055
日本	KLUG ER HV	MHU	全部 年款	空调	√	√	√		0455, 0456, 0457, 0460 , 0461, 0472, 0493, 049 7, 0498, 0514, 1273, 12 74, 1278, 1279, 1280, 1 281, 1282, 1283, 1284, 1528, 1529, 1530, 1531 , 1532, 1533, 1534, 153 5, 1536, 1537, 1538, 15	SP0104

日本	KLUG ER HV	MHU	全部 年款	安全 气囊	√	√				SP0019
日本	KLUG ER HV	MHU	全部 年款	主开 关			√		1457, 1458, 1459, 1460	
日本	KLUG ER HV	MHU	全部 年款	滑动 天窗			√		0430	
日本	KLUG ER HV	MHU	全部 年款	组合 仪表			√		0515, 0516, 0517, 0518 , 0528, 0568, 0569, 057 1, 0572, 0574, 0575, 05 76, 0577, 0578, 0579, 0 580, 0618, 0644, 0645, 0648, 0655, 0659, 0660 , 0661, 0662, 0663, 066 4, 0665, 0666, 0667, 06 68, 0669, 0670, 0671, 0 674, 0675, 0676, 0677, 0678, 0679, 0680, 0681 , 0975, 1254, 1286, 128 7, 1288, 1289, 1291, 12 92, 1293, 1294, 1295, 1 296, 1297, 1298, 1299, 1300, 1301, 1302, 1303 , 1305, 1306, 1307, 130 8, 1309, 1310, 1311, 13 13, 1314, 1315, 1316, 1 317, 1318, 1319, 1320, 1321, 1322, 1323, 1324	

日本	NOAH HV/V OXY HV/E SQUI RE HV	ZWR	全部 年款	发动 机	√	√	√	√	0064, 0072, 0073, 0074 , 0075, 0077, 0078, 007 9, 0080, 0081, 0082, 00 83, 0084, 0085, 0086, 0 087, 0088, 0089, 0090, 0091, 0092, 0093, 0094 , 0095, 0096, 0097, 009 8, 0099, 0100, 0101, 01 02, 0103, 0104, 0105, 0 106, 0107, 0111, 0115, 0117, 0118, 0123, 0124 , 0128, 0130, 0131, 013 5, 0136, 0137, 0138, 01 39, 0140, 0141, 0142, 0 143, 0144, 0145, 0147, 0148, 0149, 0152, 0153 , 0154, 0155, 0156, 015 7, 0158, 0159, 0160, 01 61, 0163, 0164, 0165, 0 166, 0167, 0168, 0172, 0173, 0174, 0175, 0176 , 0177, 0178, 0179, 018 0, 0181, 0182, 0183, 01 84, 0185, 0186, 0187, 0 188, 0189, 0190, 0191, 0192, 0195, 0196, 0197 , 0198, 0199, 0200, 020 2, 0205, 0209, 0219, 02 20, 0221, 0222, 0223, 0 224, 0225, 0226, 0227, 0228, 0229, 0230, 0231 , 0232, 0233, 0234, 023 5, 0236, 0237, 0238, 02 39, 0240, 0244, 0245, 0	SP0006, SP0019, SP 0021, SP0023, SP00 24, SP0025, SP0026 , SP0115, SP0117, S P0137, SP0138, SP0 139, SP0140, SP014 1, SP0142, SP0143, SP0144, SP0145, SP 0146
日本	NOAH HV/V OXY HV/E SQUI RE HV	ZWR	全部 年款	混合 动力 控制	√	√	√	√	0061, 0062, 0063, 0064 , 0065, 0066, 0067, 006 8, 0069, 0070, 0071, 00 72, 0073, 0074, 1331, 1 332	
日本	NOAH HV/V OXY HV/E SQUI RE HV	ZWR	全部 年款	巡航 控制	√	√	√	√		

日本	NOAH HV/V OXY HV/E SQUI RE HV	ZWR	全部 年款	ABS- VSC- TRC (TRAC)	√	√	√	√	0026, 0278, 0279, 0281 , 0282, 0284, 0285, 072 5, 0726, 0727, 0728, 07 31, 0732, 0733, 0734, 0 735, 0736, 0737, 0738, 0739, 0740, 0741, 0742 , 0743, 0744, 0745, 074 6, 0747, 0748, 0750, 07 51, 0752, 0753, 0754, 0 755, 0756, 0757, 0758, 0759, 0760, 0761, 0762 , 0763, 0764, 0765, 076 6, 0767, 0768, 0769, 07 70, 0771, 0772, 0773, 0 775, 0776, 0783, 0784, 0785, 0786, 0787, 0788 , 0789, 0790, 0791, 079 2, 0793, 0795, 0796, 07 97, 0806, 0807, 0808, 0 812, 1213, 1432, 1433, 1434, 1435, 1436, 1437	SP0003, SP0004, SP 0005, SP0006, SP00 15, SP0019, SP0072 , SP0073
日本	NOAH HV/V OXY HV/E SQUI RE HV	ZWR	全部 年款	电子 动力 方向 机	√	√	√	√		SP0003, SP0019, SP 0054, SP0055
日本	NOAH HV/V OXY HV/E SQUI RE HV	ZWR	全部 年款	变速 器控 制	√	√	√	√		
日本	NOAH HV/V OXY HV/E SQUI RE HV	ZWR	全部 年款	空调	√	√	√	√	0455, 0456, 0457, 0459 , 0460, 0462, 0463, 046 4, 0465, 0466, 0467, 04 68, 0469, 0470, 0471, 0 473, 0474, 0475, 0476, 0477, 0478, 0479, 0480 , 0481, 0482, 0483, 048 4, 0485, 0487, 0493, 04 98, 0499, 0500, 0501, 0 502, 0503, 0504, 0505, 0506, 0507, 0508, 0509 , 0510, 0511, 0512, 051 3, 0514, 1409, 1410, 14 11, 1412, 1413, 1414, 1 415, 1416, 1417, 1418	SP0065, SP0066, SP 0104
日本	NOAH HV/V OXY HV/E SQUI RE HV	ZWR	全部 年款	安全 指示	√	√	√		0395, 0396, 0398, 0399 , 0400, 1407	

日本	NOAH HV/V OXY HV/E SQUI RE HV	ZWR	全部 年款	安全 气囊	√	√	√	√		SP0019
日本	NOAH HV/V OXY HV/E SQUI RE HV	ZWR	全部 年款	主车 身	√	√	√	√	0005, 0263, 0268, 0269 , 0324, 0325, 0327, 032 8, 0329, 0330, 0331, 03 33, 0386, 0393, 0394, 0 395, 0396, 0397, 0398, 0399, 0400, 0682, 0683 , 0684, 0685, 0686, 068 7, 0688, 0689, 0690, 06 91, 0692, 0693, 0694, 0 695, 0698, 0699, 0700, 0701, 0702, 0703, 0705 , 0706, 0707, 0708, 070 9, 0710, 0711, 0712, 07 13, 0714, 0715, 0716, 0 718, 0719, 0720, 0721, 1425 1426 1427 1428	SP0018, SP0056
日本	NOAH HV/V OXY HV/E SQUI RE HV	ZWR	全部 年款	副网 关	√	√	√	√		SP0018
日本	NOAH HV/V OXY HV/E SQUI RE HV	ZWR	全部 年款	左后 门	√	√	√	√	0259, 0265, 0326, 0331 , 0332, 0333, 0401, 040 2, 0403, 0404, 0405, 04 06, 0407, 0408, 0409, 0 410	
日本	NOAH HV/V OXY HV/E SQUI RE HV	ZWR	全部 年款	右后 车门	√	√	√	√	0259, 0265, 0326, 0331 , 0332, 0333, 0401, 040 2, 0403, 0404, 0405, 04 06, 0407, 0408, 0409, 0 410	
日本	NOAH HV/V OXY HV/E SQUI RE HV	ZWR	全部 年款	驾驶 员车 门模 块	√	√	√		0429	
日本	NOAH HV/V OXY HV/E SQUI RE HV	ZWR	全部 年款	乘客 车门 模块	√	√	√		0429	

日本	NOAH HV/V OXY HV/E SQUI RE HV	ZWR	全部 年款	左后 车门 模块	√	√	√		0429		
日本	NOAH HV/V OXY HV/E SQUI RE HV	ZWR	全部 年款	右后 车门 模块	√	√	√		0429		
日本	NOAH HV/V OXY HV/E SQUI RE HV	ZWR	全部 年款	主开 关	√	√	√				
日本	NOAH HV/V OXY HV/E SQUI RE HV	ZWR	全部 年款	组合 仪表	√	√	√	√	0300, 0515, 0516, 0517, 0518, 0519, 0520, 0521, 0523, 0524, 0525, 0526, 0527, 0528, 0529, 0531, 0532, 0533, 0534, 0535, 0536, 0537, 0538, 0539, 0540, 0541, 0542, 0543, 0544, 0545, 0546, 0547, 0548, 0549, 0550, 0551, 0552, 0553, 0554, 0555, 0556, 0557, 0558, 0559, 0560, 0561, 0562, 0563, 0564, 0565, 0566, 0567, 0568, 0569, 0571, 0572, 0573, 0574, 0575, 0576, 0577, 0578, 0579, 0580, 0581, 0582, 0583, 0584, 0585, 0586, 0587, 0588, 0589, 0590, 0591, 0592, 0593, 0594, 0595, 0596, 0597, 0598, 0599, 0600, 0601, 0602, 0603, 0604, 0605, 0606, 0607, 0608, 0609, 0610, 0611, 0612, 0615, 0616, 0617, 0618, 0619, 0620, 0621, 0622, 0623, 0624, 0625, 0626, 0627, 0628, 0629, 0630, 0631, 0632, 0633, 0634, 0635, 0636, 0637, 0638, 0639, 0640, 0641, 0642, 0643, 0644, 0645, 0646, 0647, 0		

日本	NOAH HV/V OXY HV/E SQUI RE HV	ZWR	全部 年款	前大 灯自 动调 平	√	√	√	√	0002, 0003, 0004, 0005 , 0006, 0007, 0008, 000 9, 0013, 0014, 0015	SP0086
日本	NOAH HV/V OXY HV/E SQUI RE HV	ZWR	全部 年款	智能 钥匙	√	√	√	√	0392, 0393, 0398, 0399 , 0400, 0431, 0432, 043 3, 0434, 0435, 0436, 04 37, 0438, 0439, 0440, 0 441, 0443, 0444, 0445, 0446, 0447, 0448, 0449 , 0450, 0451, 0452, 045 3, 0454, 1408	SP0056, SP0057, SP 0058, SP0059, SP00 60, SP0149
日本	NOAH HV/V OXY HV/E SQUI RE HV	ZWR	全部 年款	电源 控制	√	√	√	√	0267, 0268, 0269, 1372 , 1373, 1374, 1375	SP0041
日本	NOAH HV/V OXY HV/E SQUI RE HV	ZWR	全部 年款	远程 发动 机起 动	√	√	√	√		SP0088
日本	NOAH HV/V OXY HV/E SQUI RE HV	ZWR	全部 年款	导航 系统	√	√	√	√		SP0045
日本	NOAH HV/V OXY HV/E SQUI RE HV	ZWR	全部 年款	车辆 接近 通知 系统	√	√	√		0035, 0036, 0037	
日本	NOAH HV/V OXY HV/E SQUI RE HV	ZWR	全部 年款	防盗 系统	√	√	√		0395, 0396, 0398, 0399 , 0400, 1407	
日本	NOAH HV/V OXY HV/E SQUI RE HV	ZWR	全部 年款	PCS/ LDA/ RSA/ LVN	√	√	√	√	0028, 0821, 0823, 0824 , 0825, 0826, 0827	

日本	NOAH HV/V OXY HV/E SQUI RE HV	ZWR	全部 年款	中央 网关	√	√	√	√		
日本	NOAH HV/V OXY HV/E SQUI RE HV	ZWR	全部 年款	进入& 启动	√	√	√	√	0392, 0393, 0398, 0399 , 0400, 0431, 0432, 043 3, 0434, 0435, 0436, 04 37, 0438, 0439, 0440, 0 441, 0443, 0444, 0445, 0446, 0447, 0448, 0449 , 0450, 0451, 0452, 045 3, 0454, 1408	
日本	NOAH HV/V OXY HV/E SQUI RE HV	ZWR	全部 年款	后门	√	√	√	√	0422, 0423, 0424, 0425 , 0426, 0427, 0428	
日本	NOAH HV/V OXY HV/E SQUI RE HV	ZWR	全部 年款	ITS 连接	√	√	√	√		
日本	NOAH HV/V OXY HV/E SQUI RE HV	ZWR	全部 年款	智能 驻车 辅助/ 智能 间隙 声呐/ 间隙 声呐	√	√	√	√	0023, 0024, 0025, 0026	
日本	NOAH HV/V OXY HV/E SQUI RE HV	ZWR	全部 年款	车辆 接近 通知 系统	√	√	√	√		

日本	PRIUS PHV	ZVW3 #	全部年款	发动机和自动变速箱系统	√	√	√	√	0064, 0072, 0073, 0074, 0075, 0077, 0078, 0079, 0080, 0081, 0082, 0083, 0084, 0085, 0086, 0087, 0088, 0089, 0090, 0091, 0092, 0093, 0094, 0095, 0096, 0097, 0098, 0099, 0100, 0101, 0102, 0103, 0104, 0105, 0106, 0107, 0111, 0115, 0117, 0118, 0123, 0124, 0128, 0130, 0131, 0135, 0136, 0137, 0138, 0139, 0140, 0141, 0142, 0143, 0144, 0145, 0147, 0148, 0149, 0152, 0153, 0154, 0155, 0156, 0157, 0158, 0159, 0160, 0161, 0163, 0164, 0165, 0166, 0167, 0168, 0172, 0173, 0174, 0175, 0176, 0177, 0178, 0179, 0180, 0181, 0182, 0183, 0184, 0185, 0186, 0187, 0188, 0189, 0190, 0191, 0192, 0195, 0196, 0197, 0198, 0199, 0200, 0202, 0205, 0209, 0219, 0220, 0221, 0222, 0223, 0224, 0225, 0226, 0227, 0228, 0229, 0230, 0231, 0232, 0233, 0234, 0235, 0236, 0237, 0238, 0239, 0240, 0244, 0245, 0	SP0006, SP0019, SP0021, SP0023, SP0024, SP0025, SP0026, SP0115, SP0117, SP0137, SP0138, SP0139, SP0140, SP0141, SP0142, SP0143, SP0144, SP0145, SP0146, SP0151
日本	PRIUS PHV	ZVW3 #	全部年款	HV	√	√	√	√	0061, 0062, 0063, 0064, 0065, 0066, 0067, 0068, 0069, 0070, 0071, 0072, 0073, 0074, 0110, 1331, 1332	SP0006, SP0015, SP0016, SP0018, SP0019
日本	PRIUS PHV	ZVW3 #	全部年款	HV电池	√	√	√	√	0068, 0070, 1331	SP0018

日本	PRIUS PHV	ZVW3 #	全部年款	防抱死制动系统- 车身稳定控制系统- 牵引力控制系统	√	√	√	√	0026, 0278, 0279, 0281, 0282, 0284, 0285, 0285, 0725, 0726, 0727, 0728, 0731, 0732, 0733, 0734, 0735, 0736, 0737, 0738, 0739, 0740, 0741, 0742, 0743, 0744, 0745, 0746, 0747, 0748, 0750, 0751, 0752, 0753, 0754, 0755, 0756, 0757, 0758, 0759, 0760, 0761, 0762, 0763, 0764, 0765, 0766, 0767, 0768, 0769, 0770, 0771, 0772, 0773, 0775, 0776, 0783, 0784, 0785, 0786, 0787, 0788, 0789, 0790, 0791, 0792, 0793, 0795, 0796, 0797, 0806, 0807, 0808, 0812, 1213, 1432, 1433, 1434, 1435, 1436, 1437	SP0003, SP0004, SP0005, SP0006, SP0015, SP0019, SP0072, SP0073
日本	PRIUS PHV	ZVW3 #	全部年款	电动液压助力转向系统	√	√	√	√		SP0003, SP0019, SP0054, SP0055
日本	PRIUS PHV	ZVW3 #	全部年款	变速器控制	√	√	√	√		
日本	PRIUS PHV	ZVW3 #	全部年款	空调	√	√	√	√	0455, 0456, 0457, 0459, 0460, 0462, 0463, 0464, 0465, 0466, 0467, 0468, 0469, 0470, 0471, 0473, 0474, 0475, 0476, 0477, 0478, 0479, 0480, 0481, 0482, 0483, 0484, 0485, 0487, 0493, 0498, 0499, 0500, 0501, 0502, 0503, 0504, 0505, 0506, 0507, 0508, 0509, 0510, 0511, 0512, 0513, 0514, 1409, 1410, 1411, 1412, 1413, 1414, 1415, 1416, 1417, 1418	SP0065, SP0066, SP0104
日本	PRIUS PHV	ZVW3 #	全部年款	安全指示	√	√	√		0395, 0396, 0398, 0399, 0400, 1407	
日本	PRIUS PHV	ZVW3 #	全部年款	安全气囊	√	√	√	√		SP0019

日本	PRIUS PHV	ZVW3 #	全部年款	主车身	√	√	√	√	0005, 0263, 0268, 0269, 0324, 0325, 0327, 0328, 0329, 0330, 0331, 0333, 0386, 0393, 0394, 0395, 0396, 0397, 0398, 0399, 0400, 0682, 0683, 0684, 0685, 0686, 0687, 0688, 0689, 0690, 0691, 0692, 0693, 0694, 0695, 0698, 0699, 0700, 0701, 0702, 0703, 0705, 0706, 0707, 0708, 0709, 0710, 0711, 0712, 0713, 0714, 0715, 0716, 0718, 0719, 0720, 0721, 1425 1426 1427 1428	SP0018, SP0056, SP0070, SP0071
日本	PRIUS PHV	ZVW3 #	全部年款	PM1 网关	√	√	√	√		SP0018
日本	PRIUS PHV	ZVW3 #	全部年款	PM2 网关	√	√	√	√		SP0018
日本	PRIUS PHV	ZVW3 #	全部年款	驾驶员车门模块	√	√	√		0429	
日本	PRIUS PHV	ZVW3 #	全部年款	乘客车门模块	√	√	√		0429	
日本	PRIUS PHV	ZVW3 #	全部年款	左后车门模块	√	√	√		0429	
日本	PRIUS PHV	ZVW3 #	全部年款	右后车门模块	√	√	√		0429	
日本	PRIUS PHV	ZVW3 #	全部年款	主开关	√	√	√			

日本	PRIUS PHV	ZVW3 #	全部年款	组合仪表	√	√	√	√	0300, 0515, 0516, 0517, 0518, 0519, 0520, 0521, 0523, 0524, 0525, 0526, 0527, 0528, 0529, 0531, 0532, 0533, 0534, 0535, 0536, 0537, 0538, 0539, 0540, 0541, 0542, 0543, 0544, 0545, 0546, 0547, 0548, 0549, 0550, 0551, 0552, 0553, 0554, 0555, 0556, 0557, 0558, 0559, 0560, 0561, 0562, 0563, 0564, 0565, 0566, 0567, 0568, 0569, 0571, 0572, 0573, 0574, 0575, 0576, 0577, 0578, 0579, 0580, 0581, 0582, 0583, 0584, 0585, 0586, 0587, 0588, 0589, 0590, 0591, 0592, 0593, 0594, 0595, 0596, 0597, 0598, 0599, 0600, 0601, 0602, 0603, 0604, 0605, 0606, 0607, 0608, 0609, 0610, 0611, 0612, 0615, 0616, 0617, 0618, 0619, 0620, 0621, 0622, 0623, 0624, 0625, 0626, 0627, 0628, 0629, 0630, 0631, 0632, 0633, 0634, 0635, 0636, 0637, 0638, 0639, 0640, 0641, 0642, 0643, 0644, 0645, 0646, 0647, 0	
日本	PRIUS PHV	ZVW3 #	全部年款	智能钥匙	√	√	√	√	0392, 0393, 0398, 0399, 0400, 0431, 0432, 0433, 0434, 0435, 0436, 0437, 0438, 0439, 0440, 0441, 0443, 0444, 0445, 0446, 0447, 0448, 0449, 0450, 0451, 0452, 0453, 0454, 1408	SP0057, SP0058, SP0059, SP0060, SP0149
日本	PRIUS PHV	ZVW3 #	全部年款	电源控制	√	√	√	√	0267, 0268, 0269, 1372, 1373, 1374, 1375	SP0041
日本	PRIUS PHV	ZVW3 #	全部年款	导航系统	√	√	√	√		SP0045
日本	PRIUS PHV	ZVW3 #	全部年款	插入式系统控制	√	√	√	√		SP0019
日本	PRIUS PHV	ZVW3 #	全部年款	巡航控制	√	√	√	√		

日本	PRIUS PHV	ZVW3 #	全部年款	智能驻车辅助倒车监视器	√	√	√	√		
日本	PRIUS PHV	ZVW3 #	全部年款	前大灯自动调平	√	√	√	√	0007, 0008, 0009, 0370, 0371, 0372, 0373, 0374, 0375, 0376, 0377, 0378, 0379, 0380, 0381, 0382, 0383, 0384, 0385, 0386, 0387, 0388, 0389	SP0086
日本	PRIUS PHV	ZVW3 #	全部年款	远程发动机启动	√	√	√	√		SP0088
日本	PRIUS PHV	ZVW3 #	全部年款	诊断记录仪	√	√	√			SP0157
日本	PRIUS PHV	ZVW3 #	全部年款	蓝牙通信模块	√	√	√		1659	SP0150, SP0156
日本	PRIUS PHV	ZVW3 #	全部年款	雷达巡航	√	√	√	√		SP0074, SP0075
日本	PRIUS PHV	ZVW3 #	全部年款	碰撞前	√	√	√	√	0274, 0275, 0276, 0277	
日本	PRIUS PHV	ZVW3 #	全部年款	碰撞预测	√	√	√	√	0016, 0017, 0018, 0020, 0021, 0022, 0266	SP0018, SP0038, SP0039, SP0040, SP0107, SP0147, SP0148
日本	PRIUS PHV	ZVW3 #	全部年款	车辆接近通知系统	√	√	√		0035, 0036, 0037	
日本	PRIUS PHV	ZVW5 2	全部年款	发动机	√	√	√	√	0064, 0073, 0074, 0103, 0104, 0107, 0130, 0142, 0148, 0151, 0161, 0173, 0175, 0178, 0180, 0181, 0183, 0184, 0185, 0186, 0187, 0188, 0197, 0199, 0204, 0229, 0230, 0242, 0243, 0247, 0251, 0255, 0828, 0829, 0830, 0831, 0832, 0833, 0834, 0835, 0836, 0837, 0838, 0839, 0840, 0841, 0842, 0843, 0844, 0845, 0846, 0847, 0848, 0849, 0850, 0851, 0852, 0853, 0854, 0855, 0856, 0857, 0858, 0859, 0860, 0861, 0862, 0863, 08	
日本	PRIUS PHV	ZVW5 2	全部年款	混合动力控制	√	√	√	√		
日本	PRIUS PHV	ZVW5 2	全部年款	电动机发电机	√	√	√	√		

日本	PRIUS PHV	ZVW52	全部年款	HV电池	√	√	√		1116, 1194	SP0011, SP0012, SP0014
日本	PRIUS PHV	ZVW52	全部年款	插入式系统控制	√	√	√		1197	SP0019
日本	PRIUS PHV	ZVW52	全部年款	直流快速充电控制	√	√	√			SP0019, SP0154
日本	PRIUS PHV	ZVW52	全部年款	太阳能充电控制	√	√	√			SP0019
日本	PRIUS PHV	ZVW52	全部年款	雷达巡航1	√	√	√			
日本	PRIUS PHV	ZVW52	全部年款	雷达巡航2	√	√	√	√	1178, 1179	
日本	PRIUS PHV	ZVW52	全部年款	防抱死制动系统-车身稳定控制系统-牵引力控制系统	√	√	√	√	0026, 0278, 0279, 0281, 0282, 0284, 0285, 0725, 0726, 0727, 0728, 0731, 0732, 0733, 0734, 0735, 0736, 0737, 0738, 0739, 0740, 0741, 0742, 0743, 0744, 0745, 0746, 0747, 0748, 0750, 0751, 0752, 0753, 0754, 0755, 0756, 0757, 0758, 0759, 0760, 0761, 0762, 0763, 0764, 0765, 0766, 0767, 0768, 0769, 0770, 0771, 0772, 0773, 0775, 0776, 0783, 0784, 0785, 0786, 0787, 0788, 0789, 0790, 0791, 0792, 0793, 0795, 0796, 0797, 0806, 0807, 0808, 0812, 1213, 1432, 1433, 1434, 1435, 1436, 1437	
日本	PRIUS PHV	ZVW52	全部年款	电子动力方向机	√	√	√	√		
日本	PRIUS PHV	ZVW52	全部年款	前识别摄像机	√	√	√	√	0045	
日本	PRIUS PHV	ZVW52	全部年款	LKA / LDA	√	√	√	√	0722, 0723	
日本	PRIUS PHV	ZVW52	全部年款	车道保持辅助/车道偏离警告(副)			√			

日本	PRIUS PHV	ZVW52	全部年款	空调	√	√	√	√	0455, 0456, 0457, 0459, 0460, 0462, 0463, 0464, 0465, 0466, 0467, 0468, 0469, 0470, 0471, 0473, 0474, 0475, 0476, 0477, 0478, 0479, 0480, 0481, 0482, 0483, 0484, 0485, 0487, 0493, 0498, 0499, 0500, 0501, 0502, 0503, 0504, 0505, 0506, 0507, 0508, 0509, 0510, 0511, 0512, 0513, 0514, 1409, 1410, 1411, 1412, 1413, 1414, 1415, 1416, 1417, 1418	
日本	PRIUS PHV	ZVW52	全部年款	防盗系统	√	√	√		0395, 0396, 0398, 0399, 0400, 1407	
日本	PRIUS PHV	ZVW52	全部年款	安全气囊	√	√	√	√		
日本	PRIUS PHV	ZVW52	全部年款	预碰撞2	√	√	√	√	0016, 0017, 0018, 0020, 0021, 0022, 0266	
日本	PRIUS PHV	ZVW52	全部年款	主车身	√	√	√	√	0005, 0263, 0268, 0269, 0324, 0325, 0327, 0328, 0329, 0330, 0331, 0333, 0386, 0393, 0394, 0395, 0396, 0397, 0398, 0399, 0400, 0682, 0683, 0684, 0685, 0686, 0687, 0688, 0689, 0690, 0691, 0692, 0693, 0694, 0695, 0698, 0699, 0700, 0701, 0702, 0703, 0705, 0706, 0707, 0708, 0709, 0710, 0711, 0712, 0713, 0714, 0715, 0716, 0718, 0719, 0720, 0721, 1425, 1426, 1427, 1428	
日本	PRIUS PHV	ZVW52	全部年款	副网关	√	√	√	√		
日本	PRIUS PHV	ZVW52	全部年款	中央网关	√	√	√	√		
日本	PRIUS PHV	ZVW52	全部年款	驾驶员车门模块	√	√	√		0429	
日本	PRIUS PHV	ZVW52	全部年款	乘客车门模块	√	√	√		0429	
日本	PRIUS PHV	ZVW52	全部年款	左后车门模块	√	√	√		0429	
日本	PRIUS PHV	ZVW52	全部年款	右后车门模块	√	√	√		0429	

日本	PRIUS PHV	ZVW52	全部年款	主开关	√	√	√		
日本	PRIUS PHV	ZVW52	全部年款	组合仪表	√	√	√	√	0300, 0515, 0516, 0517, 0518, 0519, 0520, 0521, 0523, 0524, 0525, 0526, 0527, 0528, 0529, 0531, 0532, 0533, 0534, 0535, 0536, 0537, 0538, 0539, 0540, 0541, 0542, 0543, 0544, 0545, 0546, 0547, 0548, 0549, 0550, 0551, 0552, 0553, 0554, 0555, 0556, 0557, 0558, 0559, 0560, 0561, 0562, 0563, 0564, 0565, 0566, 0567, 0568, 0569, 0571, 0572, 0573, 0574, 0575, 0576, 0577, 0578, 0579, 0580, 0581, 0582, 0583, 0584, 0585, 0586, 0587, 0588, 0589, 0590, 0591, 0592, 0593, 0594, 0595, 0596, 0597, 0598, 0599, 0600, 0601, 0602, 0603, 0604, 0605, 0606, 0607, 0608, 0609, 0610, 0611, 0612, 0615, 0616, 0617, 0618, 0619, 0620, 0621, 0622, 0623, 0624, 0625, 0626, 0627, 0628, 0629, 0630, 0631, 0632, 0633, 0634, 0635, 0636, 0637, 0638, 0639, 0640, 0641, 0642, 0643, 0644, 0645, 0646, 0647, 0
日本	PRIUS PHV	ZVW52	全部年款	抬头显示器	√	√	√	√	0040, 0041, 0042, 0043, 0044
日本	PRIUS PHV	ZVW52	全部年款	智能驻车辅助/智能间隙声呐/间隙声呐	√	√	√	√	0023, 0024, 0025, 0026
日本	PRIUS PHV	ZVW52	全部年款	雨量和湿度传感器	√	√	√		
日本	PRIUS PHV	ZVW52	全部年款	自适应前大灯系统	√	√	√	√	0007, 0008, 0009, 0370, 0371, 0372, 0373, 0374, 0375, 0376, 0377, 0378, 0379, 0380, 0381, 0382, 0383, 0384, 0385, 0386, 0387, 0388, 0389

日本	PRIUS PHV	ZVW52	全部年款	前大灯自动调平	√	√	√	√	0002, 0003, 0004, 0005, 0006, 0007, 0008, 0009, 0013, 0014, 0015	
日本	PRIUS PHV	ZVW52	全部年款	进入&启动	√	√	√	√	0392, 0393, 0398, 0399, 0400, 0431, 0432, 0433, 0434, 0435, 0436, 0437, 0438, 0439, 0440, 0441, 0443, 0444, 0445, 0446, 0447, 0448, 0449, 0450, 0451, 0452, 0453, 0454, 1408	
日本	PRIUS PHV	ZVW52	全部年款	电源控制	√	√	√	√	0267, 0268, 0269, 1372, 1373, 1374, 1375	
日本	PRIUS PHV	ZVW52	全部年款	远程发动机启动	√	√	√	√		
日本	PRIUS PHV	ZVW52	全部年款	导航系统	√	√	√	√		
日本	PRIUS PHV	ZVW52	全部年款	主盲点监视器	√	√	√	√		
日本	PRIUS PHV	ZVW52	全部年款	副盲点监视器	√	√	√	√		
日本	PRIUS PHV	ZVW52	全部年款	进气隔栅执行器	√	√	√		0030, 0031, 0032, 0033	
日本	PRIUS PHV	ZVW52	全部年款	车辆接近通知系统	√	√	√		0035, 0036, 1172, 1173, 1174, 1175, 1176, 1177	
日本	PRIUS PHV	ZVW52	全部年款	ITS连接	√	√	√	√		
日本	PRIUS PHV	ZVW52	全部年款	全景监视器	√	√	√	√		
日本	PRIUS PHV	ZVW52	全部年款	远程信息处理系统	√	√	√	√	0029	
日本	PRIUS PHV	ZVW52	全部年款	车道控制	√	√	√		0723, 0819	
日本	PRIUS PHV	ZVW52	全部年款	预碰撞系统	√	√	√		1198, 1199, 1200	
日本	PRIUS PHV	ZVW52	全部年款	前部识别摄像头(前照灯控制)	√	√	√			

日本	PRIUS S PHV	ZVW5 2	全部 年款	前雷 达传 感器	√	√	√			
日本	PROB OX HV/S UCCE ED HV	NHP	全部 年款	发动 机	√	√	√	√	0064, 0072, 0073, 0074 , 0075, 0077, 0078, 007 9, 0080, 0081, 0082, 00 83, 0084, 0085, 0086, 0 087, 0088, 0089, 0090, 0091, 0092, 0093, 0094 , 0095, 0096, 0097, 009 8, 0099, 0100, 0101, 01 02, 0103, 0104, 0105, 0 106, 0107, 0111, 0115, 0117, 0118, 0123, 0124 , 0128, 0130, 0131, 013 5, 0136, 0137, 0138, 01 39, 0140, 0141, 0142, 0 143, 0144, 0145, 0147, 0148, 0149, 0152, 0153 , 0154, 0155, 0156, 015 7, 0158, 0159, 0160, 01 61, 0163, 0164, 0165, 0 166, 0167, 0168, 0172, 0173, 0174, 0175, 0176 , 0177, 0178, 0179, 018 0, 0181, 0182, 0183, 01 84, 0185, 0186, 0187, 0 188, 0189, 0190, 0191, 0192, 0195, 0196, 0197 , 0198, 0199, 0200, 020 2, 0205, 0209, 0219, 02 20, 0221, 0222, 0223, 0 224, 0225, 0226, 0227, 0228, 0229, 0230, 0231 , 0232, 0233, 0234, 023 5, 0236, 0237, 0238, 02 39, 0240, 0244, 0245, 0	
日本	PROB OX HV/S UCCE ED HV	NHP	全部 年款	混合 动力 控制	√	√	√	√	0061, 0062, 0063, 0064 , 0065, 0066, 0067, 006 8, 0069, 0070, 0071, 00 72, 0073, 0074, 1331, 1 332	

日本	PROB OX HV/S UCCE ED HV	NHP	全部 年款	ABS/ VSC/ TRC(TRAC)	√	√	√	√	0026, 0278, 0279, 0281 , 0282, 0284, 0285, 072 5, 0726, 0727, 0728, 07 31, 0732, 0733, 0734, 0 735, 0736, 0737, 0738, 0739, 0740, 0741, 0742 , 0743, 0744, 0745, 074 6, 0747, 0748, 0750, 07 51, 0752, 0753, 0754, 0 755, 0756, 0757, 0758, 0759, 0760, 0761, 0762 , 0763, 0764, 0765, 076 6, 0767, 0768, 0769, 07 70, 0771, 0772, 0773, 0 775, 0776, 0783, 0784, 0785, 0786, 0787, 0788 , 0789, 0790, 0791, 079 2, 0793, 0795, 0796, 07 97, 0806, 0807, 0808, 0 812, 1213, 1432, 1433, 1434, 1435, 1436, 1437
日本	PROB OX HV/S UCCE ED HV	NHP	全部 年款	电子 动力 方向 机	√	√	√	√	
日本	PROB OX HV/S UCCE ED HV	NHP	全部 年款	PCS/ LDA/ RSA/ LVN	√	√	√	√	0028, 0821, 0823, 0824 , 0825, 0826, 0827
日本	PROB OX HV/S UCCE ED HV	NHP	全部 年款	空调	√	√	√	√	0455, 0456, 0457, 0459 , 0460, 0462, 0463, 046 4, 0465, 0466, 0467, 04 68, 0469, 0470, 0471, 0 473, 0474, 0475, 0476, 0477, 0478, 0479, 0480 , 0481, 0482, 0483, 048 4, 0485, 0487, 0493, 04 98, 0499, 0500, 0501, 0 502, 0503, 0504, 0505, 0506, 0507, 0508, 0509 , 0510, 0511, 0512, 051 3, 0514, 1409, 1410, 14 11, 1412, 1413, 1414, 1 415, 1416, 1417, 1418
日本	PROB OX HV/S UCCE ED HV	NHP	全部 年款	停机 系统 状态 由认 证 ECU 或智 能钥 匙	√	√	√		0399

日本	PROB OX HV/S UCCE ED HV	NHP	全部 年款	防盗 系统	√	√	√		0395, 0396, 0398, 0399 , 0400, 1407	
日本	PROB OX HV/S UCCE ED HV	NHP	全部 年款	安全 气囊	√	√	√	√		
日本	PROB OX HV/S UCCE ED HV	NHP	全部 年款	主车 身	√	√	√	√	0005, 0263, 0268, 0269 , 0324, 0325, 0327, 032 8, 0329, 0330, 0331, 03 33, 0386, 0393, 0394, 0 395, 0396, 0397, 0398, 0399, 0400, 0682, 0683 , 0684, 0685, 0686, 06 87, 0688, 0689, 0690, 06 91, 0692, 0693, 0694, 0 695, 0698, 0699, 0700, 0701, 0702, 0703, 0705 , 0706, 0707, 0708, 070 9, 0710, 0711, 0712, 07 13, 0714, 0715, 0716, 0 718, 0719, 0720, 0721, 1425 1426 1427 1428	
日本	PROB OX HV/S UCCE ED HV	NHP	全部 年款	中央 网关	√	√	√	√		

日本	PROB OX HV/S UCCE ED HV	NHP	全部 年款	组合 仪表	√	√	√	√	0300, 0515, 0516, 0517 , 0518, 0519, 0520, 052 1, 0523, 0524, 0525, 05 26, 0527, 0528, 0529, 0 531, 0532, 0533, 0534, 0535, 0536, 0537, 0538 , 0539, 0540, 0541, 054 2, 0543, 0544, 0545, 05 46, 0547, 0548, 0549, 0 550, 0551, 0552, 0553, 0554, 0555, 0556, 0557 , 0558, 0559, 0560, 056 1, 0562, 0563, 0564, 05 65, 0566, 0567, 0568, 0 569, 0571, 0572, 0573, 0574, 0575, 0576, 0577 , 0578, 0579, 0580, 058 1, 0582, 0583, 0584, 05 85, 0586, 0587, 0588, 0 589, 0590, 0591, 0592, 0593, 0594, 0595, 0596 , 0597, 0598, 0599, 060 0, 0601, 0602, 0603, 06 04, 0605, 0606, 0607, 0 608, 0609, 0610, 0611, 0612, 0615, 0616, 0617 , 0618, 0619, 0620, 062 1, 0622, 0623, 0624, 06 25, 0626, 0627, 0628, 0 629, 0630, 0631, 0632, 0633, 0634, 0635, 0636 , 0637, 0638, 0639, 064 0, 0641, 0642, 0643, 06 44, 0645, 0646, 0647, 0	
日本	PROB OX HV/S UCCE ED HV	NHP	全部 年款	车辆 接近 通知 系统	√	√	√	√		
日本	荣放 混动 (RAV 4 HV)	AXAH 5#	全部 年款	发动 机	√	√	√	√	0064, 0073, 0074, 0103 , 0104, 0107, 0130, 014 2, 0148, 0151, 0161, 01 73, 0175, 0178, 0180, 0 181, 0183, 0184, 0185, 0186, 0187, 0188, 0197 , 0199, 0204, 0229, 023 0, 0242, 0243, 0247, 02 51, 0255, 0828, 0829, 0 830, 0831, 0832, 0833, 0834, 0835, 0836, 0837 , 0838, 0839, 0840, 084 1, 0842, 0843, 0844, 08 45, 0846, 0847, 0848, 0 849, 0850, 0851, 0852, 0853, 0854, 0855, 0856 , 0857, 0858, 0859, 086 0, 0861, 0862, 0863, 08	

日本	荣放混动 (RAV4 HV)	AXAH 5#	全部年款	混合动力控制	√	√	√	√			
日本	荣放混动 (RAV4 HV)	AXAH 5#	全部年款	电动机发电机	√	√	√	√			
日本	荣放混动 (RAV4 HV)	AXAH 5#	全部年款	后电动机发电机	√	√	√	√			
日本	荣放混动 (RAV4 HV)	AXAH 5#	全部年款	雷达巡航1	√	√	√				
日本	荣放混动 (RAV4 HV)	AXAH 5#	全部年款	雷达巡航2	√	√	√		1178, 1179		
日本	荣放混动 (RAV4 HV)	AXAH 5#	全部年款	防抱死制动系统- 车身稳定控制系统- 牵引力控制系统	√	√	√	√	0026, 0278, 0279, 0281, 0282, 0284, 0285, 0725, 0726, 0727, 0728, 0731, 0732, 0733, 0734, 0735, 0736, 0737, 0738, 0739, 0740, 0741, 0742, 0743, 0744, 0745, 0746, 0747, 0748, 0750, 0751, 0752, 0753, 0754, 0755, 0756, 0757, 0758, 0759, 0760, 0761, 0762, 0763, 0764, 0765, 0766, 0767, 0768, 0769, 0770, 0771, 0772, 0773, 0775, 0776, 0783, 0784, 0785, 0786, 0787, 0788, 0789, 0790, 0791, 0792, 0793, 0795, 0796, 0797, 0806, 0807, 0808, 0812, 1213, 1432, 1433, 1434, 1435, 1436, 1437		
日本	荣放混动 (RAV4 HV)	AXAH 5#	全部年款	电子动力方向机	√	√	√	√			
日本	荣放混动 (RAV4 HV)	AXAH 5#	全部年款	电动驻车制动	√	√	√	√	0278, 0279, 0280, 0281, 0282, 0283, 0284, 0285, 0286, 0287, 0288, 0289, 0290, 0291, 0292, 0293, 0294, 0295, 0296, 0297, 0298, 0299		

日本	荣放混动 (RAV4 HV)	AXAH 5#	全部年款	前识别摄像机	√	√	√		
日本	荣放混动 (RAV4 HV)	AXAH 5#	全部年款	车道控制	√	√	√		0723, 0819
日本	荣放混动 (RAV4 HV)	AXAH 5#	全部年款	转向角度传感器	√	√	√		
日本	荣放混动 (RAV4 HV)	AXAH 5#	全部年款	空调	√	√	√	√	0455, 0456, 0457, 0459, 0460, 0462, 0463, 0464, 0465, 0466, 0467, 0468, 0469, 0470, 0471, 0473, 0474, 0475, 0476, 0477, 0478, 0479, 0480, 0481, 0482, 0483, 0484, 0485, 0487, 0493, 0498, 0499, 0500, 0501, 0502, 0503, 0504, 0505, 0506, 0507, 0508, 0509, 0510, 0511, 0512, 0513, 0514, 1409, 1410, 1411, 1412, 1413, 1414, 1415, 1416, 1417, 1418
日本	荣放混动 (RAV4 HV)	AXAH 5#	全部年款	安全气囊	√	√	√	√	
日本	荣放混动 (RAV4 HV)	AXAH 5#	全部年款	预碰撞系统	√	√	√		1198, 1199, 1200
日本	荣放混动 (RAV4 HV)	AXAH 5#	全部年款	主车身	√	√	√	√	0005, 0263, 0268, 0269, 0324, 0325, 0327, 0328, 0329, 0330, 0331, 0333, 0386, 0393, 0394, 0395, 0396, 0397, 0398, 0399, 0400, 0682, 0683, 0684, 0685, 0686, 0687, 0688, 0689, 0690, 0691, 0692, 0693, 0694, 0695, 0698, 0699, 0700, 0701, 0702, 0703, 0705, 0706, 0707, 0708, 0709, 0710, 0711, 0712, 0713, 0714, 0715, 0716, 0718, 0719, 0720, 0721, 1425, 1426, 1427, 1428

日本	荣放混动 (RAV4 HV)	AXAH 5#	全部年款	副网关	√	√	√	√		
日本	荣放混动 (RAV4 HV)	AXAH 5#	全部年款	中央网关	√	√	√	√		
日本	荣放混动 (RAV4 HV)	AXAH 5#	全部年款	后门	√	√	√	√	0422, 0423, 0424, 0425, 0426, 0427, 0428	
日本	荣放混动 (RAV4 HV)	AXAH 5#	全部年款	驾驶员车门模块	√	√	√		0429	
日本	荣放混动 (RAV4 HV)	AXAH 5#	全部年款	乘客车门模块	√	√	√		0429	
日本	荣放混动 (RAV4 HV)	AXAH 5#	全部年款	左后车门模块	√	√	√		0429	
日本	荣放混动 (RAV4 HV)	AXAH 5#	全部年款	右后车门模块	√	√	√		0429	
日本	荣放混动 (RAV4 HV)	AXAH 5#	全部年款	驾驶员座椅	√	√	√	√	0026, 0411, 0412, 0413, 0414, 0415, 0416, 0417, 0418, 0419, 0420, 0421	
日本	荣放混动 (RAV4 HV)	AXAH 5#	全部年款	主开关	√	√	√			
日本	荣放混动 (RAV4 HV)	AXAH 5#	全部年款	滑动天窗	√	√	√		0430	

日本	荣放混动 (RAV4 HV)	AXAH 5#	全部年款	组合仪表	√	√	√	0300, 0371, 0384, 0519, 0523, 0525, 0526, 0537, 0547, 0549, 0550, 0551, 0555, 0556, 0558, 0559, 0569, 0570, 0574, 0575, 0583, 0585, 0589, 0592, 0600, 0601, 0603, 0609, 0622, 0623, 0627, 0628, 0629, 0630, 0631, 0633, 0634, 0635, 0636, 0651, 0652, 0867, 0868, 0869, 0870, 0871, 0872, 0873, 0874, 0875, 0876, 0877, 0878, 0879, 0880, 0881, 0882, 0883, 0884, 0885, 0886, 0887, 0888, 0889, 0890, 0891, 0892, 0893, 0894, 0895, 0896, 0897, 0898, 0899, 0900, 0901, 0902, 0903, 0904, 0905, 0906, 0907, 0908, 0909, 0910, 0911, 0912, 0913, 0914, 0915, 0916, 0917, 0918, 0919, 0920, 0921, 0922, 0923, 0924, 0925, 0926, 0927, 0928, 0929, 0930, 0931, 0932, 0933, 0934, 0935, 0936, 0937, 0938, 0939, 0940, 0941, 0942, 0943, 0944, 0945, 0946, 0947, 0948, 0949, 0950, 0951, 0952, 0953, 0954, 0	
日本	荣放混动 (RAV4 HV)	AXAH 5#	全部年款	路标辅助	√	√	√		
日本	荣放混动 (RAV4 HV)	AXAH 5#	全部年款	间隙警告	√	√	√	0023, 0024	
日本	荣放混动 (RAV4 HV)	AXAH 5#	全部年款	雨量湿度传感器	√	√	√		
日本	荣放混动 (RAV4 HV)	AXAH 5#	全部年款	自适应前大灯系统	√	√	√	√	0007, 0008, 0009, 0370, 0371, 0372, 0373, 0374, 0375, 0376, 0377, 0378, 0379, 0380, 0381, 0382, 0383, 0384, 0385, 0386, 0387, 0388, 0389
日本	荣放混动 (RAV4 HV)	AXAH 5#	全部年款	自适应前大灯系统 (副)	√	√	√		0001, 0002, 0003, 0004, 0005, 0027

日本	荣放混动 (RAV4 HV)	AXAH 5#	全部年款	前大灯自动调平	√	√	√	√	0002, 0003, 0004, 0005, 0006, 0007, 0008, 0009, 0013, 0014, 0015	
日本	荣放混动 (RAV4 HV)	AXAH 5#	全部年款	前大灯自动调平 (副)	√	√	√		0001, 0002, 0003, 0004, 0005, 0006	
日本	荣放混动 (RAV4 HV)	AXAH 5#	全部年款	前部识别摄像头 (前照灯控制)	√	√	√			
日本	荣放混动 (RAV4 HV)	AXAH 5#	全部年款	进入&启动	√	√	√	√	0392, 0393, 0398, 0399, 0400, 0431, 0432, 0433, 0434, 0435, 0436, 0437, 0438, 0439, 0440, 0441, 0443, 0444, 0445, 0446, 0447, 0448, 0449, 0450, 0451, 0452, 0453, 0454, 1408	
日本	荣放混动 (RAV4 HV)	AXAH 5#	全部年款	电源控制	√	√	√	√	0267, 0268, 0269, 1372, 1373, 1374, 1375	
日本	荣放混动 (RAV4 HV)	AXAH 5#	全部年款	远程发动机启动	√	√	√	√		
日本	荣放混动 (RAV4 HV)	AXAH 5#	全部年款	前雷达传感器	√	√	√			
日本	荣放混动 (RAV4 HV)	AXAH 5#	全部年款	主盲点监视器	√	√	√	√		
日本	荣放混动 (RAV4 HV)	AXAH 5#	全部年款	副盲点监视器	√	√	√	√		
日本	荣放混动 (RAV4 HV)	AXAH 5#	全部年款	车辆接近通知系统	√	√	√	√		
日本	荣放混动 (RAV4 HV)	AXAH 5#	全部年款	远程信息处理系统	√	√	√	√	0029, 1195, 1196	

日本	荣放混动 (RAV4 HV)	AXAH 5#	全部年款	全景监视器	√	√	√	√		
日本	荣放混动 (RAV4 HV)	AXAH 5#	全部年款	驻车辅助摄像机	√	√	√	√		
日本	荣放混动 (RAV4 HV)	AXAH 5#	全部年款	导航系统	√	√	√	√		
日本	Rav4 PHV	AXAP 54	全部年款	发动机	√	√	√	√	0064, 0073, 0074, 0103, 0104, 0107, 0130, 0142, 0148, 0151, 0161, 0173, 0175, 0178, 0180, 0181, 0183, 0184, 0185, 0186, 0187, 0188, 0197, 0199, 0204, 0229, 0230, 0242, 0243, 0247, 0251, 0255, 0828, 0829, 0830, 0831, 0832, 0833, 0834, 0835, 0836, 0837, 0838, 0839, 0840, 0841, 0842, 0843, 0844, 0845, 0846, 0847, 0848, 0849, 0850, 0851, 0852, 0853, 0854, 0855, 0856, 0857, 0858, 0859, 0860, 0861, 0862, 0863, 08	
日本	Rav4 PHV	AXAP 54	全部年款	混合动力控制	√	√	√	√		
日本	Rav4 PHV	AXAP 54	全部年款	电动机发电机	√	√	√	√		
日本	Rav4 PHV	AXAP 54	全部年款	HV电池	√	√	√		1116, 1194	
日本	Rav4 PHV	AXAP 54	全部年款	插入式系统控制	√	√	√		1197	
日本	Rav4 PHV	AXAP 54	全部年款	雷达巡航1	√	√	√			
日本	Rav4 PHV	AXAP 54	全部年款	雷达巡航2	√	√	√		1178, 1179	
日本	Rav4 PHV	AXAP 54	全部年款	ABS / EPB	√	√	√		0367, 0729, 0738, 0786, 0812, 1120, 1121, 1122, 1123, 1124, 1125	
日本	Rav4 PHV	AXAP 54	全部年款	制动助力器	√	√	√		0738, 0812, 1122, 1123, 1125	
日本	Rav4 PHV	AXAP 54	全部年款	电控液压力转向	√	√	√			

日本	Rav4 PHV	AXAP 54	全部年款	前视 别摄 像机	√	√	√			
日本	Rav4 PHV	AXAP 54	全部年款	全景 监视 器	√	√	√	√		
日本	Rav4 PHV	AXAP 54	全部年款	车道 控制	√	√	√		0723, 0819	
日本	Rav4 PHV	AXAP 54	全部年款	转向 角度 传感 器	√	√	√			
日本	Rav4 PHV	AXAP 54	全部年款	驻车 辅助 摄像 机	√	√	√	√		
日本	Rav4 PHV	AXAP 54	全部年款	空调	√	√	√		0460, 0469, 0472, 1126, 1127, 1128, 1129, 1130, 1131, 1132, 1133, 11	
日本	Rav4 PHV	AXAP 54	全部年款	安全 气囊	√	√	√			
日本	Rav4 PHV	AXAP 54	全部年款	预碰 撞系 统	√	√	√		1198, 1199, 1200	
日本	Rav4 PHV	AXAP 54	全部年款	主车 身	√	√	√		0005, 0013, 0333, 0396, 0398, 0399, 0684, 0692, 0699, 0708, 0709, 0712, 0717, 0720, 1135, 1136, 1137, 1138, 1139, 1140, 1141, 1142, 1143, 1144, 1145, 1146, 1147, 1148, 1149, 1150, 1151, 1152, 1153, 1154, 1155, 1156, 1157, 1158, 1159, 1160, 1161	
日本	Rav4 PHV	AXAP 54	全部年款	中央 网关	√	√	√			
日本	Rav4 PHV	AXAP 54	全部年款	后门	√	√	√	√	0422, 0423, 0424, 0425, 0426, 0427, 0428	
日本	Rav4 PHV	AXAP 54	全部年款	驾驶 员车 门模 块	√	√	√		0429	
日本	Rav4 PHV	AXAP 54	全部年款	乘客 车门 模块	√	√	√		0429	
日本	Rav4 PHV	AXAP 54	全部年款	左后 车门 模块	√	√	√		0429	
日本	Rav4 PHV	AXAP 54	全部年款	右后 车门 模块	√	√	√		0429	
日本	Rav4 PHV	AXAP 54	全部年款	驾驶 员座 椅	√	√	√	√	0026, 0411, 0412, 0413, 0414, 0415, 0416, 0417, 0418, 0419, 0420, 04	
日本	Rav4 PHV	AXAP 54	全部年款	主开 关	√	√	√			
日本	Rav4 PHV	AXAP 54	全部年款	滑动 天窗	√	√	√		0430	

日本	Rav4 PHV	AXAP 54	全部年款	组合仪表	√	√	√	0300, 0371, 0384, 0519, 0523, 0525, 0526, 0537, 0547, 0549, 0550, 0551, 0555, 0556, 0558, 0559, 0569, 0570, 0574, 0575, 0583, 0585, 0589, 0592, 0600, 0601, 0603, 0609, 0622, 0623, 0627, 0628, 0629, 0630, 0631, 0633, 0634, 0635, 0636, 0651, 0652, 0867, 0868, 0869, 0870, 0871, 0872, 0873, 0874, 0875, 0876, 0877, 0878, 0879, 0880, 0881, 0882, 0883, 0884, 0885, 0886, 0887, 0888, 0889, 0890, 0891, 0892, 0893, 0894, 0895, 0896, 0897, 0898, 0899, 0900, 0901, 0902, 0903, 0904, 0905, 0906, 0907, 0908, 0909, 0910, 0911, 0912, 0913, 0914, 0915, 0916, 0917, 0918, 0919, 0920, 0921, 0922, 0923, 0924, 0925, 0926, 0927, 0928, 0929, 0930, 0931, 0932, 0933, 0934, 0935, 0936, 0937, 0938, 0939, 0940, 0941, 0942, 0943, 0944, 0945, 0946, 0947, 0948, 0949, 0950, 0951, 0952, 0953, 0954, 0	
日本	Rav4 PHV	AXAP 54	全部年款	抬头显示器	√	√	√	0042, 0043, 1180, 1181, 1182, 1183, 1184, 1185, 1186	
日本	Rav4 PHV	AXAP 54	全部年款	路标辅助	√	√	√		
日本	Rav4 PHV	AXAP 54	全部年款	间隙警告	√	√	√	0023, 0024	
日本	Rav4 PHV	AXAP 54	全部年款	雨量 and 湿度传感器	√	√	√		
日本	Rav4 PHV	AXAP 54	全部年款	大灯控制	√	√			
日本	Rav4 PHV	AXAP 54	全部年款	大灯控制 (副)	√	√			
日本	Rav4 PHV	AXAP 54	全部年款	前部识别摄像头 (前照灯控制)	√	√	√		
日本	Rav4 PHV	AXAP 54	全部年款	进入 & 启动	√	√	√	0440, 1162, 1163, 1164, 1165, 1166, 1167, 1168, 1169	

日本	Rav4 PHV	AXAP 54	全部 年款	电源 控制	√	√	√			
日本	Rav4 PHV	AXAP 54	全部 年款	远程 发动 机起 动	√	√	√			
日本	Rav4 PHV	AXAP 54	全部 年款	导航 系统	√	√	√	√		
日本	Rav4 PHV	AXAP 54	全部 年款	前雷 达传 感器	√	√	√			
日本	Rav4 PHV	AXAP 54	全部 年款	主盲 点监 视器	√	√	√		1170	
日本	Rav4 PHV	AXAP 54	全部 年款	副盲 点监 视器	√	√	√		1171	
日本	Rav4 PHV	AXAP 54	全部 年款	车辆 接近 通知 系统	√	√	√		0036, 1172, 1173, 1174 , 1175, 1176, 1177, 120 1	
日本	Rav4 PHV	AXAP 54	全部 年款	配电 箱	√	√	√			
日本	Rav4 PHV	AXAP 54	全部 年款	远程 信息 处理 系统	√	√	√		1195, 1196	

日本	SIEN TA HV	NHP	全部 年款	发动 机	√	√	√	√	0064, 0072, 0073, 0074 , 0075, 0077, 0078, 007 9, 0080, 0081, 0082, 00 83, 0084, 0085, 0086, 0 087, 0088, 0089, 0090, 0091, 0092, 0093, 0094 , 0095, 0096, 0097, 009 8, 0099, 0100, 0101, 01 02, 0103, 0104, 0105, 0 106, 0107, 0111, 0115, 0117, 0118, 0123, 0124 , 0128, 0130, 0131, 013 5, 0136, 0137, 0138, 01 39, 0140, 0141, 0142, 0 143, 0144, 0145, 0147, 0148, 0149, 0152, 0153 , 0154, 0155, 0156, 015 7, 0158, 0159, 0160, 01 61, 0163, 0164, 0165, 0 166, 0167, 0168, 0172, 0173, 0174, 0175, 0176 , 0177, 0178, 0179, 018 0, 0181, 0182, 0183, 01 84, 0185, 0186, 0187, 0 188, 0189, 0190, 0191, 0192, 0195, 0196, 0197 , 0198, 0199, 0200, 020 2, 0205, 0209, 0219, 02 20, 0221, 0222, 0223, 0 224, 0225, 0226, 0227, 0228, 0229, 0230, 0231 , 0232, 0233, 0234, 023 5, 0236, 0237, 0238, 02 39, 0240, 0244, 0245, 0	
日本	SIEN TA HV	NHP	全部 年款	HV	√	√	√	√	0061, 0062, 0063, 0064 , 0065, 0066, 0067, 006 8, 0069, 0070, 0071, 00 72, 0073, 0074, 1331, 1	
日本	SIEN TA HV	NHP	全部 年款	防抱 死制 动系 统- 车 身 稳 定 控 制 系 统- 牵 引 控 制 系 统	√	√	√	√	0026, 0278, 0279, 0281 , 0282, 0284, 0285, 072 5, 0726, 0727, 0728, 07 31, 0732, 0733, 0734, 0 735, 0736, 0737, 0738, 0739, 0740, 0741, 0742 , 0743, 0744, 0745, 074 6, 0747, 0748, 0750, 07 51, 0752, 0753, 0754, 0 755, 0756, 0757, 0758, 0759, 0760, 0761, 0762 , 0763, 0764, 0765, 076 6, 0767, 0768, 0769, 07 70, 0771, 0772, 0773, 0 775, 0776, 0783, 0784, 0785, 0786, 0787, 0788 , 0789, 0790, 0791, 079 2, 0793, 0795, 0796, 07 97, 0806, 0807, 0808, 0 812, 1213, 1432, 1433, 1434, 1435, 1436, 1437	

日本	SIEN TA HV	NHP	全部 年款	电动 液压 助力 转向 系统	√	√	√	√		
日本	SIEN TA HV	NHP	全部 年款	PCS/ LDA/ RSA/	√	√	√	√	0028, 0821, 0823, 0824 , 0825, 0826, 0827	
日本	SIEN TA HV	NHP	全部 年款	空调	√	√	√	√	0455, 0456, 0457, 0459 , 0460, 0462, 0463, 046 4, 0465, 0466, 0467, 04 68, 0469, 0470, 0471, 0 473, 0474, 0475, 0476, 0477, 0478, 0479, 0480 , 0481, 0482, 0483, 048 4, 0485, 0487, 0493, 04 98, 0499, 0500, 0501, 0 502, 0503, 0504, 0505, 0506, 0507, 0508, 0509 , 0510, 0511, 0512, 051 3, 0514, 1409, 1410, 14 11, 1412, 1413, 1414, 1 415 1416 1417 1418	
日本	SIEN TA HV	NHP	全部 年款	防盗 系统	√	√	√		0395, 0396, 0398, 0399 , 0400, 1407	
日本	SIEN TA HV	NHP	全部 年款	安全 气囊	√	√	√	√		
日本	SIEN TA HV	NHP	全部 年款	主车 身	√	√	√	√	0005, 0263, 0268, 0269 , 0324, 0325, 0327, 032 8, 0329, 0330, 0331, 03 33, 0386, 0393, 0394, 0 395, 0396, 0397, 0398, 0399, 0400, 0682, 0683 , 0684, 0685, 0686, 068 7, 0688, 0689, 0690, 06 91, 0692, 0693, 0694, 0 695, 0698, 0699, 0700, 0701, 0702, 0703, 0705 , 0706, 0707, 0708, 070 9, 0710, 0711, 0712, 07 13, 0714, 0715, 0716, 0 718, 0719, 0720, 0721, 1425 1426 1427 1428	
日本	SIEN TA HV	NHP	全部 年款	副网 关	√	√	√	√		
日本	SIEN TA HV	NHP	全部 年款	左后 门	√	√	√	√	0259, 0265, 0326, 0331 , 0332, 0333, 0401, 040 2, 0403, 0404, 0405, 04 06, 0407, 0408, 0409, 0	
日本	SIEN TA HV	NHP	全部 年款	右后 车门	√	√	√	√	0259, 0265, 0326, 0331 , 0332, 0333, 0401, 040 2, 0403, 0404, 0405, 04 06, 0407, 0408, 0409, 0	
日本	SIEN TA HV	NHP	全部 年款	驾驶 员车 门模 块	√	√	√		0429	

日本	SIEN TA HV	NHP	全部 年款	组合 仪表	√	√	√	√	0300, 0515, 0516, 0517 , 0518, 0519, 0520, 052 1, 0523, 0524, 0525, 05 26, 0527, 0528, 0529, 0 531, 0532, 0533, 0534, 0535, 0536, 0537, 0538 , 0539, 0540, 0541, 054 2, 0543, 0544, 0545, 05 46, 0547, 0548, 0549, 0 550, 0551, 0552, 0553, 0554, 0555, 0556, 0557 , 0558, 0559, 0560, 056 1, 0562, 0563, 0564, 05 65, 0566, 0567, 0568, 0 569, 0571, 0572, 0573, 0574, 0575, 0576, 0577 , 0578, 0579, 0580, 058 1, 0582, 0583, 0584, 05 85, 0586, 0587, 0588, 0 589, 0590, 0591, 0592, 0593, 0594, 0595, 0596 , 0597, 0598, 0599, 060 0, 0601, 0602, 0603, 06 04, 0605, 0606, 0607, 0 608, 0609, 0610, 0611, 0612, 0615, 0616, 0617 , 0618, 0619, 0620, 062 1, 0622, 0623, 0624, 06 25, 0626, 0627, 0628, 0 629, 0630, 0631, 0632, 0633, 0634, 0635, 0636 , 0637, 0638, 0639, 064 0, 0641, 0642, 0643, 06 44, 0645, 0646, 0647, 0	
日本	SIEN TA HV	NHP	全部 年款	前大 灯自 动调 平	√	√	√	√	0001, 0002, 0003, 0004 , 0005, 0006, 0007, 000 8, 0009, 0010, 0011, 00 12, 0013, 0014, 0015, 0 370, 0371, 0372, 0373, 0374, 0375, 0376, 0377 , 0378, 0379, 0380, 038 1, 0382, 0383, 0384, 03 85, 0386, 0387, 0388, 0	
日本	SIEN TA HV	NHP	全部 年款	智能 钥匙	√	√	√	√	0392, 0393, 0398, 0399 , 0400, 0431, 0432, 043 3, 0434, 0435, 0436, 04 37, 0438, 0439, 0440, 0 441, 0443, 0444, 0445, 0446, 0447, 0448, 0449 , 0450, 0451, 0452, 045 3, 0454, 1408	
日本	SIEN TA HV	NHP	全部 年款	电源 控制	√	√	√	√	0267, 0268, 0269, 1372 , 1373, 1374, 1375	
日本	SIEN TA HV	NHP	全部 年款	远程 发动 机起 动	√	√	√	√		

日本	SIEN TA HV	NHP	全部 年款	车辆 接近 通知 系统	√	√	√		0035, 0036, 0037	
日本	SIEN TA HV	NHP	全部 年款	混合 动力 控制	√	√	√	√	0061, 0062, 0063, 0064 , 0065, 0066, 0067, 006 8, 0069, 0070, 0071, 00 72, 0073, 0074, 1331, 1	
日本	SIEN TA HV	NHP	全部 年款	巡航 控制	√	√	√	√		
日本	SIEN TA HV	NHP	全部 年款	ABS/ VSC/ TRC(TRAC)	√	√	√	√	0026, 0278, 0279, 0281 , 0282, 0284, 0285, 072 5, 0726, 0727, 0728, 07 31, 0732, 0733, 0734, 0 735, 0736, 0737, 0738, 0739, 0740, 0741, 0742 , 0743, 0744, 0745, 074 6, 0747, 0748, 0750, 07 51, 0752, 0753, 0754, 0 755, 0756, 0757, 0758, 0759, 0760, 0761, 0762 , 0763, 0764, 0765, 076 6, 0767, 0768, 0769, 07 70, 0771, 0772, 0773, 0 775, 0776, 0783, 0784, 0785, 0786, 0787, 0788 , 0789, 0790, 0791, 079 2, 0793, 0795, 0796, 07 97, 0806, 0807, 0808, 0 812, 1213, 1432, 1433, 1434, 1435, 1436, 1437	
日本	SIEN TA HV	NHP	全部 年款	电子 动力 方向 机	√	√	√	√		
日本	SIEN TA HV	NHP	全部 年款	全景 监视 器	√	√	√	√		
日本	SIEN TA HV	NHP	全部 年款	中央 网关	√	√	√	√		
日本	SIEN TA HV	NHP	全部 年款	智能 驻车 辅助/ 智能 间隙 声呐/ 间隙 声呐	√	√	√	√	0023, 0024, 0025, 0026	
日本	SIEN TA HV	NHP	全部 年款	车辆 接近 通知 系统	√	√	√	√		

日本	SIEN TA HV	NHP	全部 年款	停机 系统 状态 由认 证 ECU 或智 能钥 匙	√	√	√		0399	
日本	VITZ HV	NHP	全部 年款	发动 机和 自动 变速 箱系 统	√	√	√	√	0064, 0072, 0073, 0074 , 0075, 0077, 0078, 007 9, 0080, 0081, 0082, 00 83, 0084, 0085, 0086, 0 087, 0088, 0089, 0090, 0091, 0092, 0093, 0094 , 0095, 0096, 0097, 009 8, 0099, 0100, 0101, 01 02, 0103, 0104, 0105, 0 106, 0107, 0111, 0115, 0117, 0118, 0123, 0124 , 0128, 0130, 0131, 013 5, 0136, 0137, 0138, 01 39, 0140, 0141, 0142, 0 143, 0144, 0145, 0147, 0148, 0149, 0152, 0153 , 0154, 0155, 0156, 015 7, 0158, 0159, 0160, 01 61, 0163, 0164, 0165, 0 166, 0167, 0168, 0172, 0173, 0174, 0175, 0176 , 0177, 0178, 0179, 018 0, 0181, 0182, 0183, 01 84, 0185, 0186, 0187, 0 188, 0189, 0190, 0191, 0192, 0195, 0196, 0197 , 0198, 0199, 0200, 020 2, 0205, 0209, 0219, 02 20, 0221, 0222, 0223, 0 224, 0225, 0226, 0227, 0228, 0229, 0230, 0231 , 0232, 0233, 0234, 023 5, 0236, 0237, 0238, 02 39, 0240, 0244, 0245, 0	
日本	VITZ HV	NHP	全部 年款	HV	√	√	√	√	0061, 0062, 0063, 0064 , 0065, 0066, 0067, 006 8, 0069, 0070, 0071, 00 72, 0073, 0074, 1331, 1	
日本	VITZ HV	NHP	全部 年款	巡航 控制	√	√	√	√		

日本	VITZ HV	NHP	全部年款	防抱死制动系统-车身稳定控制系统-牵引力控制系统	√	√	√	√	0026, 0278, 0279, 0281, 0282, 0284, 0285, 0725, 0726, 0727, 0728, 0731, 0732, 0733, 0734, 0735, 0736, 0737, 0738, 0739, 0740, 0741, 0742, 0743, 0744, 0745, 0746, 0747, 0748, 0750, 0751, 0752, 0753, 0754, 0755, 0756, 0757, 0758, 0759, 0760, 0761, 0762, 0763, 0764, 0765, 0766, 0767, 0768, 0769, 0770, 0771, 0772, 0773, 0775, 0776, 0783, 0784, 0785, 0786, 0787, 0788, 0789, 0790, 0791, 0792, 0793, 0795, 0796, 0797, 0806, 0807, 0808, 0812, 1213, 1432, 1433, 1434, 1435, 1436, 1437
日本	VITZ HV	NHP	全部年款	电动液压助力转向系统	√	√	√	√	
日本	VITZ HV	NHP	全部年款	PCS/LDA/RSA/	√	√	√	√	0028, 0821, 0823, 0824, 0825, 0826, 0827
日本	VITZ HV	NHP	全部年款	空调	√	√	√	√	0455, 0456, 0457, 0459, 0460, 0462, 0463, 0464, 0465, 0466, 0467, 0468, 0469, 0470, 0471, 0473, 0474, 0475, 0476, 0477, 0478, 0479, 0480, 0481, 0482, 0483, 0484, 0485, 0487, 0493, 0498, 0499, 0500, 0501, 0502, 0503, 0504, 0505, 0506, 0507, 0508, 0509, 0510, 0511, 0512, 0513, 0514, 1409, 1410, 1411, 1412, 1413, 1414, 1415, 1416, 1417, 1418
日本	VITZ HV	NHP	全部年款	防盗系统	√	√	√		0395, 0396, 0398, 0399, 0400, 1407
日本	VITZ HV	NHP	全部年款	安全气囊	√	√	√	√	

日本	VITZ HV	NHP	全部年款	主车身	√	√	√	√	0005, 0263, 0268, 0269, 0324, 0325, 0327, 0328, 0329, 0330, 0331, 0333, 0386, 0393, 0394, 0395, 0396, 0397, 0398, 0399, 0400, 0682, 0683, 0684, 0685, 0686, 0687, 0688, 0689, 0690, 0691, 0692, 0693, 0694, 0695, 0698, 0699, 0700, 0701, 0702, 0703, 0705, 0706, 0707, 0708, 0709, 0710, 0711, 0712, 0713, 0714, 0715, 0716, 0718, 0719, 0720, 0721, 1425 1426 1427 1428
日本	VITZ HV	NHP	全部年款	中央网关	√	√	√	√	
日本	VITZ HV	NHP	全部年款	驾驶员车门模块	√	√	√		0429
日本	VITZ HV	NHP	全部年款	组合仪表	√	√	√	√	0300, 0515, 0516, 0517, 0518, 0519, 0520, 0521, 0523, 0524, 0525, 0526, 0527, 0528, 0529, 0531, 0532, 0533, 0534, 0535, 0536, 0537, 0538, 0539, 0540, 0541, 0542, 0543, 0544, 0545, 0546, 0547, 0548, 0549, 0550, 0551, 0552, 0553, 0554, 0555, 0556, 0557, 0558, 0559, 0560, 0561, 0562, 0563, 0564, 0565, 0566, 0567, 0568, 0569, 0571, 0572, 0573, 0574, 0575, 0576, 0577, 0578, 0579, 0580, 0581, 0582, 0583, 0584, 0585, 0586, 0587, 0588, 0589, 0590, 0591, 0592, 0593, 0594, 0595, 0596, 0597, 0598, 0599, 0600, 0601, 0602, 0603, 0604, 0605, 0606, 0607, 0608, 0609, 0610, 0611, 0612, 0615, 0616, 0617, 0618, 0619, 0620, 0621, 0622, 0623, 0624, 0625, 0626, 0627, 0628, 0629, 0630, 0631, 0632, 0633, 0634, 0635, 0636, 0637, 0638, 0639, 0640, 0641, 0642, 0643, 0644, 0645, 0646, 0647, 0

日本	VITZ HV	NHP	全部年款	前大灯自动调平	√	√	√	√	0007, 0008, 0009, 0370, 0371, 0372, 0373, 0374, 0375, 0376, 0377, 0378, 0379, 0380, 0381, 0382, 0383, 0384, 0385, 0386, 0387, 0388, 0389
日本	VITZ HV	NHP	全部年款	进入&启动	√	√	√	√	0392, 0393, 0398, 0399, 0400, 0431, 0432, 0433, 0434, 0435, 0436, 0437, 0438, 0439, 0440, 0441, 0443, 0444, 0445, 0446, 0447, 0448, 0449, 0450, 0451, 0452, 0453, 0454, 1408
日本	VITZ HV	NHP	全部年款	电源控制	√	√	√	√	0267, 0268, 0269, 1372, 1373, 1374, 1375
日本	VITZ HV	NHP	全部年款	远程发动机启动	√	√	√	√	
日本	VITZ HV	NHP	全部年款	车辆接近通知系统	√	√	√		0035, 0036, 0037
日本	VITZ HV	NHP	全部年款	停机系统状态由认证ECU或智能钥匙	√	√	√		0399
日本	雅力士混动 (YARIS HV)	GXPA 16	全部年款	发动机	√	√	√	√	0064, 0073, 0074, 0103, 0104, 0107, 0130, 0142, 0148, 0151, 0161, 0173, 0175, 0178, 0180, 0181, 0183, 0184, 0185, 0186, 0187, 0188, 0197, 0199, 0204, 0229, 0230, 0242, 0243, 0247, 0251, 0255, 0828, 0829, 0830, 0831, 0832, 0833, 0834, 0835, 0836, 0837, 0838, 0839, 0840, 0841, 0842, 0843, 0844, 0845, 0846, 0847, 0848, 0849, 0850, 0851, 0852, 0853, 0854, 0855, 0856, 0857, 0858, 0859, 0860, 0861, 0862, 0863, 0864
日本	雅力士混动 (YARIS HV)	GXPA 16	全部年款	混合动力控制	√	√	√	√	

日本	雅力士混动 (YARIS HV)	GXPA 16	全部年款	电动机发电机	√	√	√	√		
日本	雅力士混动 (YARIS HV)	GXPA 16	全部年款	后电动机发电机	√	√	√	√		
日本	雅力士混动 (YARIS HV)	GXPA 16	全部年款	HV电池	√	√	√		1116, 1194	
日本	雅力士混动 (YARIS HV)	GXPA 16	全部年款	雷达巡航1	√	√	√			
日本	雅力士混动 (YARIS HV)	GXPA 16	全部年款	雷达巡航2	√	√	√		1178, 1179	
日本	雅力士混动 (YARIS HV)	GXPA 16	全部年款	ABS / EPB	√	√	√		0367, 0729, 0738, 0786, 0812, 1120, 1121, 1122, 1123, 1124, 1125	
日本	雅力士混动 (YARIS HV)	GXPA 16	全部年款	电控液压力转向	√	√	√			
日本	雅力士混动 (YARIS HV)	GXPA 16	全部年款	前识别摄像机	√	√	√			
日本	雅力士混动 (YARIS HV)	GXPA 16	全部年款	车道控制	√	√	√		0723, 0819	
日本	雅力士混动 (YARIS HV)	GXPA 16	全部年款	转向角度传感器	√	√	√			

日本	雅力士混动 (YARIS HV)	GXPA 16	全部年款	驻车辅助摄像机	√	√	√	√		
日本	雅力士混动 (YARIS HV)	GXPA 16	全部年款	空调	√	√	√		0460, 0469, 0472, 1126, 1127, 1128, 1129, 1130, 1131, 1132, 1133, 1134	
日本	雅力士混动 (YARIS HV)	GXPA 16	全部年款	安全气囊	√	√	√			
日本	雅力士混动 (YARIS HV)	GXPA 16	全部年款	预碰撞系统	√	√	√		1198, 1199, 1200	
日本	雅力士混动 (YARIS HV)	GXPA 16	全部年款	主车身	√	√	√		0005, 0013, 0333, 0396, 0398, 0399, 0684, 0692, 0699, 0708, 0709, 0712, 0717, 0720, 1135, 1136, 1137, 1138, 1139, 1140, 1141, 1142, 1143, 1144, 1145, 1146, 1147, 1148, 1149, 1150, 1151, 1152, 1153, 1154, 1155, 1156, 1157, 1158, 1159, 1160, 1161	
日本	雅力士混动 (YARIS HV)	GXPA 16	全部年款	中央网关	√	√	√			
日本	雅力士混动 (YARIS HV)	GXPA 16	全部年款	驾驶员车门模块	√	√	√		0429	
日本	雅力士混动 (YARIS HV)	GXPA 16	全部年款	乘客车门模块	√	√	√		0429	
日本	雅力士混动 (YARIS HV)	GXPA 16	全部年款	左后车门模块	√	√	√		0429	

日本	雅力士混动 (YARIS HV)	GXPA 16	全部年款	右后车门模块	√	√	√	0429	
日本	雅力士混动 (YARIS HV)	GXPA 16	全部年款	主开关	√	√	√		
日本	雅力士混动 (YARIS HV)	GXPA 16	全部年款	组合仪表	√	√	√	0300, 0371, 0384, 0519, 0523, 0525, 0526, 0537, 0547, 0549, 0550, 0551, 0555, 0556, 0558, 0559, 0569, 0570, 0574, 0575, 0583, 0585, 0589, 0592, 0600, 0601, 0603, 0609, 0622, 0623, 0627, 0628, 0629, 0630, 0631, 0633, 0634, 0635, 0636, 0651, 0652, 0867, 0868, 0869, 0870, 0871, 0872, 0873, 0874, 0875, 0876, 0877, 0878, 0879, 0880, 0881, 0882, 0883, 0884, 0885, 0886, 0887, 0888, 0889, 0890, 0891, 0892, 0893, 0894, 0895, 0896, 0897, 0898, 0899, 0900, 0901, 0902, 0903, 0904, 0905, 0906, 0907, 0908, 0909, 0910, 0911, 0912, 0913, 0914, 0915, 0916, 0917, 0918, 0919, 0920, 0921, 0922, 0923, 0924, 0925, 0926, 0927, 0928, 0929, 0930, 0931, 0932, 0933, 0934, 0935, 0936, 0937, 0938, 0939, 0940, 0941, 0942, 0943, 0944, 0945, 0946, 0947, 0948, 0949, 0950, 0951, 0952, 0953, 0954, 0	
日本	雅力士混动 (YARIS HV)	GXPA 16	全部年款	抬头显示器	√	√	√	0042, 0043, 1180, 1181, 1182, 1183, 1184, 1185, 1186	
日本	雅力士混动 (YARIS HV)	GXPA 16	全部年款	路标辅助	√	√	√		

日本	雅力士混动 (YARIS HV)	GXPA 16	全部年款	间隙警告	√	√	√		0023, 0024	
日本	雅力士混动 (YARIS HV)	GXPA 16	全部年款	前部识别摄像头(前照灯控制)	√	√	√			
日本	雅力士混动 (YARIS HV)	GXPA 16	全部年款	进入&启动	√	√	√		0440, 1162, 1163, 1164, 1165, 1166, 1167, 1168, 1169	
日本	雅力士混动 (YARIS HV)	GXPA 16	全部年款	电源控制	√	√	√			
日本	雅力士混动 (YARIS HV)	GXPA 16	全部年款	远程发动机启动	√	√	√			
日本	雅力士混动 (YARIS HV)	GXPA 16	全部年款	导航系统	√	√	√	√		
日本	雅力士混动 (YARIS HV)	GXPA 16	全部年款	前雷达传感器	√	√	√			
日本	雅力士混动 (YARIS HV)	GXPA 16	全部年款	主盲点监视器	√	√	√		1170	
日本	雅力士混动 (YARIS HV)	GXPA 16	全部年款	副盲点监视器	√	√	√		1171	
日本	雅力士混动 (YARIS HV)	GXPA 16	全部年款	车辆接近通知系统	√	√	√		0036, 1172, 1173, 1174, 1175, 1176, 1177, 1201	

日本	雅力士混动 (YARIS HV)	GXPA 16	全部年款	功率集成1号	√	√	√		
日本	雅力士混动 (YARIS HV)	GXPA 16	全部年款	功率集成2号	√	√	√		
日本	雅力士混动 (YARIS HV)	GXPA 16	全部年款	配电箱	√	√	√		
日本	雅力士混动 (YARIS HV)	GXPA 16	全部年款	远程信息处理系统	√	√	√		1195, 1196
日本	雅力士混动 (YARIS HV)	GXPA 16	全部年款	停机系统状态由认证 ECU 或智能钥匙	√	√	√		0399

动作测试列表

编号	动作测试名称	系统名称
0001	大灯清洁器	前大灯自动调平, 自适应前大灯系统(副), 前大灯自动调平(副)
0002	示宽灯 (小灯)	前大灯自动调平, 自适应前大灯系统(副), 前大灯自动调平(副)
0003	前大灯近光	前大灯自动调平, 自适应前大灯系统(副), 前大灯自动调平(副)
0004	前大灯远光	前大灯自动调平, 自适应前大灯系统(副), 前大灯自动调平(副)
0005	日间行车灯	主车身, 前大灯自动调平, 自适应前大灯系统(副), 前大灯自动调平(副)
0006	转弯灯	前大灯自动调平, 前大灯自动调平(副)
0007	水平驱动器驱动大灯向上	自适应前大灯系统, 前大灯自动调平
0008	启动水平驱动器	自适应前大灯系统, 前大灯自动调平
0009	水平驱动器驱动大灯向下	自适应前大灯系统, 前大灯自动调平
0010	前大灯指示灯	前大灯自动调平
0011	前大灯调平指示灯	前大灯自动调平
0012	电控单元状态指示灯	前大灯自动调平
0013	前雾灯	前大灯自动调平, 主车身
0014	右转信号灯	前大灯自动调平
0015	左转信号灯	前大灯自动调平
0016	面向方位检查	预碰撞2, 预碰撞2, 碰撞预测
0017	雷达巡停止蜂鸣器	巡航控制, 雷达巡航2, 预碰撞2, 预碰撞2, 雷达巡航, 碰撞预测
0018	雷达巡航接近警报蜂鸣器	巡航控制, 雷达巡航2, 预碰撞2, 预碰撞2, 雷达巡航, 碰撞预测
0019	预碰撞安全系统碰撞报警蜂鸣	预碰撞2
0020	预碰撞安全系统接近警报蜂鸣	预碰撞2, 预碰撞2, 碰撞预测
0021	车道保持辅助车道出界报警蜂鸣器	预碰撞2, 预碰撞2, 碰撞预测
0022	红外信号状态	预碰撞2, 预碰撞2, 碰撞预测
0023	前蜂鸣器	间隙声呐, 间隙声呐/简单智能停车辅助系统, 智能驻车辅助/智能间隙声呐/间隙声呐, 间隙警告, 高级驻车导引/智能间隙声呐系统/直观驻车辅助, 直观停车辅助系统
0024	后蜂鸣器	间隙声呐, 间隙声呐/简单智能停车辅助系统, 智能驻车辅助/智能间隙声呐/间隙声呐, 间隙警告, 高级驻车导引/智能间隙声呐系统/直观驻车辅助, 直观停车辅助系统
0025	前后蜂鸣器	间隙声呐, 间隙声呐/简单智能停车辅助系统, 智能驻车辅助/智能间隙声呐/间隙声呐, 高级驻车导引/智能间隙声呐系统/直观驻车辅助, 直观停车辅助系

0026	蜂鸣器	防抱死制动系统/车身稳定控制系统/牵引力控制系统, 驾驶员座椅, 间隙声呐, 间隙声呐/简单智能停车辅助系统, 智能驻车辅助/智能间隙声呐/间隙声呐, ABS/VSC/TRC/EPB, ABS/VSC/TRAC, 高级驻车导引/智能间隙声呐系统/直观驻车辅助, ABS/VSC/TRAC/EPB, 直观停车辅助系统, 防抱死制动系统- 车身稳定控制系统 - 牵引力控制系统, ABS-VSC-TRC (TRAC), ABS/VSC/TRC (TRAC) /EPB, ABS/VSC/TRC (TRAC), ABS/VSC/TRC (TRAC) (CAN)
0027	转弯时前侧照明灯	自适应前大灯系统(副), 前大灯自动调平(副)
0028	自动远光灯定制设置状态	PCS/LDA/RSA/LVN, 自动大灯远光, 自动远光灯定制设置状态
0029	提示音	远程信息处理系统
0030	遮阳帘打开操作锁止检测	进气隔栅执行器, 格栅隔板
0031	百叶窗闭合操作固定长度	进气隔栅执行器, 格栅隔板
0032	百叶窗打开操作固定长度	进气隔栅执行器, 格栅隔板
0033	遮阳帘闭合操作锁止检测	进气隔栅执行器, 格栅隔板
0034	遮阳帘半开操作	格栅隔板
0035	接近提醒指示灯	车辆接近通知系统, 车辆接近通知系统
0036	接近提醒(车辆停止)	车辆接近通知系统, 车辆接近通知系统
0037	接近提醒(低速)	车辆接近通知系统, 车辆接近通知系统
0038	雨刮器电机(高速)	雨刮, 车身, 网关, 3号车身, 4号车身, 5号车身
0039	雨刮器电机(低速)	雨刮, 车身, 网关, 3号车身, 4号车身, 5号车身
0040	主指示器	抬头显示器
0041	导航指示灯	抬头显示器
0042	显示器亮度	抬头显示器
0043	显示位置	抬头显示器
0044	彩色测试屏	抬头显示器
0045	预碰撞安全系统蜂鸣器	前识别摄像机
0046	左后个人用灯2调制光	车顶照明
0047	休闲模式	车顶照明
0048	左后个人用灯2	车顶照明
0049	右后个人用灯1调制光	车顶照明
0050	右后个人用灯2调制光	车顶照明
0051	左后个人用灯1调制光。	车顶照明
0052	彩色LED(蓝)调制光	车顶照明
0053	右后个人用灯1	车顶照明
0054	右后个人用灯2	车顶照明
0055	左后个人用灯1	车顶照明
0056	彩色LED(绿)	车顶照明
0057	彩色LED(蓝)	车顶照明
0058	彩色LED(黄)调制光。	车顶照明
0059	彩色LED(绿)调制光。	车顶照明
0060	彩色LED(黄)	车顶照明
0061	电池充电	混合动力控制, HV
0062	反相器驱动的强迫停止	混合动力控制, HV
0063	压缩测试	混合动力控制, EV, HV
0064	激活电磁阀 (SL1)	发动机和自动变速箱系统, 混合动力控制, 发动机, EV, HV, 自动变速箱系统
0065	激活电磁阀(管路压力)	混合动力控制, HV
0066	变速器冷却器机油泵	混合动力控制, HV
0067	激活(逆变器)水泵	混合动力控制, HV
0068	驱动电瓶冷却风扇	混合动力控制, 混合动力蓄电池, HV, HV电池

0069	激活油泵(500rpm)	混合动力控制, HV
0070	放电检查弱电池	混合动力控制, HV, HV电池
0071	激活油泵(1000rpm)	混合动力控制, HV
0072	连接OBD诊断接口TC和TE1端子状态	发动机和自动变速箱系统, 混合动力控制, EV, HV, 发动机, 自动变速箱系统
0073	挡位位置控制	发动机和自动变速箱系统, 混合动力控制, 发动机, HV, 自动变速箱系统
0074	激活电磁阀 (SL2)	发动机和自动变速箱系统, 混合动力控制, 发动机, EV, HV, 自动变速箱系统
0075	HICM系统检查	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统
0076	控制空燃比传感器喷油量(压缩天然气)	发动机和自动变速箱系统
0077	控制喷油量(压缩天然气)	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统
0078	控制调节器截止阀	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统
0079	控制选择气缸燃油切断(压缩天然气)	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统
0080	制动助力器真空喷射器真空电磁阀检查	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统
0081	控制所有气缸燃油切断(压缩天然气)	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统
0082	怠速控制 (ISC) 步进位置控制	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统
0083	喷射正时选择气缸	发动机和自动变速箱系统, 发动机
0084	柴油喷油嘴预燃喷射油量	发动机和自动变速箱系统, 发动机
0085	选择气缸预喷油量	发动机和自动变速箱系统, 发动机
0086	喷油正时	发动机和自动变速箱系统, 发动机
0087	喷油正时值	发动机和自动变速箱系统, 发动机
0088	预喷油量	发动机和自动变速箱系统, 发动机
0089	激活电磁阀 (SC)	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统
0090	激活电磁阀 (SLP)	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统
0091	柴油节气门目标角度 - 2号	发动机和自动变速箱系统, 发动机
0092	测试涡轮增压器步进电机#2	发动机和自动变速箱系统, 发动机
0093	激活燃油路径转换阀继电器	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统
0094	激活进油泵继电器	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统
0095	激活燃油回流管阀	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统
0096	VN可变喷嘴涡轮增压器打开激活	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统
0097	激活电磁阀 (SLN)	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统
0098	激活空气泵加热器	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统
0099	激活制动喷射真空电磁阀	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统
0100	激活电磁阀 (DSU)	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统
0101	激活电磁阀 (SLC)	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统
0102	激活真空转换阀 (VSV) - 漩涡控制阀	发动机和自动变速箱系统, 发动机
0103	控制所有气缸燃油切断	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统
0104	检查气缸压缩情况	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统
0105	测试涡轮增压器步进电机	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统
0106	柴油节气门目标角度	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统
0107	控制选择气缸燃油切断	发动机和自动变速箱系统, 发动机
0108	激活水流量阀2	发动机和自动变速箱系统
0109	激活水流量阀1	发动机和自动变速箱系统
0110	激活水泵	发动机和自动变速箱系统, 混合动力控制, EV, HV
0111	2列电机控制进气可变气门正时线性控制	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统
0112	激活水流阀5	发动机和自动变速箱系统
0113	激活水流阀4	发动机和自动变速箱系统

0114	激活水流阀3	发动机和自动变速箱系统
0115	1列电机控制进气可变气门正时线性控制	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统
0116	激活真空转换阀(VSV) - 碳罐控制	发动机和自动变速箱系统
0117	激活排气切换阀VSV	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统
0118	燃油泵转速控制	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统
0119	2列可变气门升程系统控制	发动机和自动变速箱系统
0120	1列可变气门升程系统控制	发动机和自动变速箱系统
0121	激活真空转换阀(VSV) - 油箱旁通	发动机和自动变速箱系统
0122	激活 Evap(净化)控制的 VSV	发动机和自动变速箱系统
0123	激活真空转换阀(VSV) - 蒸发排放系统(EVAP)控制	发动机和自动变速箱系统, 发动机
0124	控制空调电磁离合器	发动机和自动变速箱系统, 发动机
0125	激活真空转换阀(VSV) - 净化切断阀	发动机和自动变速箱系统
0126	空调切断信号控制	发动机和自动变速箱系统
0127	激活进气控制VSV2	发动机和自动变速箱系统
0128	2列VVT可变气门正时系统控制	发动机和自动变速箱系统, 发动机
0129	激活蒸汽压力的 VSV	发动机和自动变速箱系统
0130	激活真空转换阀(VSV) - 进气控制	发动机和自动变速箱系统, 发动机
0131	废气再循环系统(EGR)控制	发动机和自动变速箱系统, 发动机
0132	激活真空电磁阀-燃油压力增压控制	发动机和自动变速箱系统
0133	激活可变进气控制真空电磁阀	发动机和自动变速箱系统
0134	激活真空转换阀(VSV) - 涡轮压力	发动机和自动变速箱系统
0135	手册项目8和支票类型支持I	发动机和自动变速箱系统, 发动机
0136	手册项目7和检查类型支持J	发动机和自动变速箱系统, 发动机
0137	手册项目10和检查类型支持Y.	发动机和自动变速箱系统, 发动机
0138	手册项目9和检查类型支持X	发动机和自动变速箱系统, 发动机
0139	手册项目2和检查类型支持G	发动机和自动变速箱系统, 发动机
0140	手册项目1和检查类型支持H	发动机和自动变速箱系统, 发动机
0141	手册项目4和检查类型支持E	发动机和自动变速箱系统, 发动机
0142	激活燃油蒸发-密封阀	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统
0143	手册项目3和检查类型支持F	发动机和自动变速箱系统, 发动机
0144	手册项目6和支票类型支持C	发动机和自动变速箱系统, 发动机
0145	手册项目5和检查类型支持D	发动机和自动变速箱系统, 发动机
0146	激活放空阀和真空泵的VSV	发动机和自动变速箱系统
0147	控制气缸燃油切断	发动机和自动变速箱系统, 发动机
0148	D-4S(喷油量)	发动机和自动变速箱系统, 发动机
0149	喷油量	发动机和自动变速箱系统, 发动机
0150	自动项目 1	发动机和自动变速箱系统
0151	D-4S (A/F控制)	发动机和自动变速箱系统, 发动机
0152	喷油方式控制	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统
0153	D-4S (燃油切断)	发动机和自动变速箱系统, 发动机
0154	激活排气制动真空电磁阀	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统
0155	激活废气再循环系统(EGR)冷却器旁通的VSV	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统
0156	净化稀释阀占空比控制缸组1	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统
0157	净化稀释阀占空比控制缸组2	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统
0158	燃油泵占空比控制	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统

0159	暖机后激活连续可变气门升程功能 (VALVEMATIC)	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统
0160	暖机前激活连续可变气门升程功能 (VALVEMATIC)	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统
0161	激活电子水泵	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统
0162	子油箱真空电磁阀	发动机和自动变速箱系统
0163	激活连续可变气门升程功能 (VALVEMATIC) (发动机熄火)	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统
0164	激活连续可变气门升程功能 (VALVEMATIC) (发动机启动)	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统
0165	激活燃油泵2的转速控制	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统
0166	激活该回位电磁阀	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统
0167	激活该LPG电磁阀	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统
0168	激活紧急电磁阀	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统
0169	激活燃油压力切换阀	发动机和自动变速箱系统
0170	激活真空转换阀 (VSV) - 空调怠速提速控制	发动机和自动变速箱系统
0171	激活真空转换阀 (VSV) - 排气旁通控制	发动机和自动变速箱系统
0172	激活电磁阀 (SLS)	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统
0173	激活电磁阀 (SLT)	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 混合动力控制, EV, 自动变速箱系统
0174	激活电磁阀 (SB)	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统
0175	激活电磁阀 (SR)	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统
0176	激活电磁阀 (ST)	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统
0177	控制SLS压力	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统
0178	激活电磁阀 (S1)	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统
0179	激活电磁阀 (DSL)	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统
0180	激活电磁阀 (SLU)	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统
0181	激活电磁阀 (SL)	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统
0182	激活电磁阀 (DS1)	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统
0183	激活电磁阀 (S4)	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统
0184	激活电磁阀 (S3)	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统
0185	激活电磁阀 (S2)	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统
0186	激活电磁阀 (SL5)	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统
0187	激活电磁阀 (SL4)	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 混合动力控制, EV, 自动变速箱系统
0188	激活电磁阀 (SL3)	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 混合动力控制, EV, 自动变速箱系统
0189	激活电磁阀 (DS2)	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统
0190	激活柴油颗粒滤清器再生 (S)	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统
0191	激活柴油颗粒滤清器再生 (PM)	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统
0192	锁止	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统
0193	检查暖通空调系统真空电磁阀	发动机和自动变速箱系统
0194	激活暖通空调系统真空电磁阀	发动机和自动变速箱系统
0195	燃油压力减压阀关闭	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统
0196	燃油压力减压阀打开	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统
0197	激活燃油滤清器打开装置	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统
0198	激活真空电磁阀 - 废气再循环系统 (EGR) 切断阀	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统
0199	废气再循环 (EGR) 步进位置控	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统
0200	激活EGR阀闭合	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统
0201	控制废气再循环的步进马达位置#2	发动机和自动变速箱系统

0202	激活真空转换阀(VSV)一排气	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统
0203	输送关断阀控制	发动机和自动变速箱系统
0204	ACM电控机脚胶系统禁止控制	发动机和自动变速箱系统, 发动机
0205	锁止控制	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统
0206	激活真空转换阀(VSV)一HCAC系统	发动机和自动变速箱系统
0207	燃烧分层充压(气)控制	发动机和自动变速箱系统
0208	燃烧论量比控制	发动机和自动变速箱系统
0209	管路压力增压控制	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统
0210	C/D控制	发动机和自动变速箱系统
0211	O/D切断控制	发动机和自动变速箱系统
0212	机油供给系统控制	发动机和自动变速箱系统
0213	激活VVT系统(组1)	发动机和自动变速箱系统
0214	机械增压器控制	发动机和自动变速箱系统
0215	激活防滑控制系统	发动机和自动变速箱系统, 自动变速箱系统
0216	激活真空转换阀(VSV)一放气控制	发动机和自动变速箱系统
0217	激活真空转换阀(VSV)一进气控制	发动机和自动变速箱系统
0218	激活真空转换阀(VSV)一废气控制	发动机和自动变速箱系统
0219	激活空气泵	发动机和自动变速箱系统, 发动机
0220	激活空气开关阀	发动机和自动变速箱系统, 发动机
0221	SCV占空比控制	发动机和自动变速箱系统, 发动机
0222	怠速空气控制(IAC)占空比控	发动机和自动变速箱系统, 发动机
0223	测试燃油泄漏	发动机和自动变速箱系统, 发动机
0224	1列排气可变气门正时线性控	发动机和自动变速箱系统, 发动机
0225	2列排气可变气门正时线性控	发动机和自动变速箱系统, 发动机
0226	1列进气VVT可变气门正时线性控制	发动机和自动变速箱系统, 发动机
0227	1列VVT可变气门正时系统控制	发动机和自动变速箱系统, 发动机
0228	2列进气VVT可变气门正时线性控制	发动机和自动变速箱系统, 发动机
0229	智能电子节气门控制系统(ETCS)打开/关闭慢速控制	发动机和自动变速箱系统, 发动机
0230	智能电子节气门控制系统(ETCS)打开/关闭快速控制	发动机和自动变速箱系统, 发动机
0231	喷油正时控制#1	发动机和自动变速箱系统, 发动机
0232	喷油正时控制#2	发动机和自动变速箱系统, 发动机
0233	喷油正时控制#6	发动机和自动变速箱系统, 发动机
0234	喷油正时控制#5	发动机和自动变速箱系统, 发动机
0235	喷油正时控制#4	发动机和自动变速箱系统, 发动机
0236	喷油正时控制#3	发动机和自动变速箱系统, 发动机
0237	喷油正时控制#8	发动机和自动变速箱系统, 发动机
0238	喷油正时控制#7	发动机和自动变速箱系统, 发动机
0239	目标燃油压力控制	发动机和自动变速箱系统, 发动机
0240	电动冷却风扇控制	发动机和自动变速箱系统, 发动机
0241	激活真空转换阀(VSV)-AICS	发动机和自动变速箱系统
0242	激活真空泵	发动机和自动变速箱系统, 发动机
0243	激活真空转换阀(VSV)一通风	发动机和自动变速箱系统, 发动机
0244	怠速燃油切断禁止控制	发动机和自动变速箱系统, 发动机
0245	禁止催化剂过热失火引起阻止燃油切断	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统
0246	怠速燃油切断缸组2	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统

0247	喷油量控制—空燃比传感器	发动机和自动变速箱系统, 发动机
0248	空燃比控制	发动机和自动变速箱系统
0249	激活点火开关ACC电源切断继电器	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 启动控制
0250	激活起动机继电器	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 启动控制
0251	控制交流发电机电压	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统
0252	激活真空转换阀(VSV)—涡轮增压控制	发动机和自动变速箱系统
0253	激活真空电磁阀—二次空气喷射控制	发动机和自动变速箱系统, 发动机
0254	激活燃油泵转速控制	发动机和自动变速箱系统, 发动机
0255	喷油量控制	发动机和自动变速箱系统, 发动机
0256	车内照明灯定制设置状态	左后视镜, 右后视镜, 右前车门, 左前车门
0257	电动车窗开关LED	左后视镜, 右后视镜, 右前车门, 左前车门
0258	门把手内侧灯	左后视镜, 右后视镜, 右前车门, 左前车门
0259	门控灯	左后门, 右后车门, 后视镜, 左后视镜, 右后视镜, 右前车门, 左前车门
0260	后视镜折叠/回位	左后视镜, 右后视镜, 驾驶员车门, 乘客车门, 后视镜(左右一体)
0261	左/右后视镜	后视镜, 左后视镜, 右后视镜, 驾驶员车门, 乘客车门, 后视镜(左右一体), 右前车门, 左前车门
0262	后视镜上升/下降	后视镜, 左后视镜, 右后视镜, 驾驶员车门, 乘客车门, 后视镜(左右一体), 右前车门, 左前车门
0263	后视镜加热	主车身, 后视镜, 左后视镜, 右后视镜, 驾驶员车门, 乘客车门, 后视镜(左右一体), 右前车门, 左前车门
0264	踏板灯	后视镜, 左后视镜, 右后视镜, 驾驶员车门, 乘客车门, 后视镜(左右一体), 右前车门, 左前车门
0265	烟灰缸灯	左后门, 右后车门, 左后视镜, 右后视镜, 驾驶员车门, 右前车门, 左前车门
0266	预碰撞安全系统碰撞警报蜂鸣	预碰撞2, 预碰撞2, 碰撞预测
0267	IGP点火开关ON位置电源信号	电源控制
0268	指示灯状况	主车身, 电源控制
0269	动力转向锁	主车身, 电源控制
0270	自适应巡航控制	电源控制
0271	启动开关	电源控制
0272	点火2	电源控制
0273	点火1	电源控制
0274	安全带电机向后操作	碰撞预测, 碰撞前
0275	驾驶员安全带电机	碰撞预测, 碰撞前
0276	乘客安全带电机	碰撞预测, 碰撞前
0277	驾驶员和乘客安全带马达	碰撞预测, 碰撞前
0278	自动模式	防抱死制动系统/车身稳定控制系统/牵引力控制系统, 电动驻车制动, ABS/VSC/TRC/EPB, ABS/VSC/TRAC, ABS/VSC/TRAC/EPB, 防抱死制动系统- 车身稳定控制系统 - 牵引力控制系统, ABS-VSC-TRC (TRAC), ABS/VSC/TRC (TRAC) /EPB, ABS/VSC/TRC (TRAC), ABS/VSC/TRC (TRAC) (CAN)

0279	驻车制动锁止控制	防抱死制动系统/车身稳定控制系统/牵引力控制系统, 电动驻车制动, ABS/VSC/TRC/EPB, ABS/VSC/TRAC, ABS/VSC/TRAC/EPB, 防抱死制动系统- 车身稳定控制系统 - 牵引力控制系统, ABS-VSC-TRC (TRAC), ABS/VSC/TRC (TRAC) /EPB, ABS/VSC/TRC (TRAC), ABS/VSC/TRC (TRAC) (CAN)
0280	锁定显示	电动驻车制动
0281	电子驻车制动系统警示灯	防抱死制动系统/车身稳定控制系统/牵引力控制系统, 电动驻车制动, ABS/VSC/TRC/EPB, ABS/VSC/TRAC, ABS/VSC/TRAC/EPB, 防抱死制动系统- 车身稳定控制系统 - 牵引力控制系统, ABS-VSC-TRC (TRAC), ABS/VSC/TRC (TRAC) /EPB, ABS/VSC/TRC (TRAC), ABS/VSC/TRC (TRAC) (CAN)
0282	驻车制动释放控制	防抱死制动系统/车身稳定控制系统/牵引力控制系统, 电动驻车制动, ABS/VSC/TRC/EPB, ABS/VSC/TRAC, ABS/VSC/TRAC/EPB, 防抱死制动系统- 车身稳定控制系统 - 牵引力控制系统, ABS-VSC-TRC (TRAC), ABS/VSC/TRC (TRAC) /EPB, ABS/VSC/TRC (TRAC), ABS/VSC/TRC (TRAC) (CAN)
0283	松开显示	电动驻车制动
0284	驻车制动灯	防抱死制动系统/车身稳定控制系统/牵引力控制系统, 电动驻车制动, ABS/VSC/TRC/EPB, ABS/VSC/TRAC, ABS/VSC/TRAC/EPB, 防抱死制动系统- 车身稳定控制系统 - 牵引力控制系统, ABS-VSC-TRC (TRAC), ABS/VSC/TRC (TRAC) /EPB, ABS/VSC/TRC (TRAC), ABS/VSC/TRC (TRAC) (CAN)
0285	PKB完全释放控制	防抱死制动系统/车身稳定控制系统/牵引力控制系统, 电动驻车制动, ABS/VSC/TRC/EPB, ABS/VSC/TRAC, ABS/VSC/TRAC/EPB, 防抱死制动系统- 车身稳定控制系统 - 牵引力控制系统, ABS-VSC-TRC (TRAC), ABS/VSC/TRC (TRAC) /EPB, ABS/VSC/TRC (TRAC), ABS/VSC/TRC (TRAC) (CAN)
0286	驻车挡显示	电动驻车制动
0287	自动灯光状态	电动驻车制动
0288	过热显示	电动驻车制动
0289	检查显示	电动驻车制动
0290	电动驻车系统不可用警告显示	电动驻车制动
0291	驻车制动释放1	电动驻车制动
0292	全释放模式失效	电动驻车制动
0293	测试模式	电动驻车制动
0294	驻车制动锁1	电动驻车制动
0295	全释放模式激活	电动驻车制动
0296	锁定显示错误	电动驻车制动
0297	联锁换挡关闭显示	电动驻车制动
0298	互锁换挡打开显示	电动驻车制动
0299	电动驻车系统拖车救援运输警告显示	电动驻车制动
0300	缓行指示灯	组合仪表, 驾驶员座椅开关, 组合仪表 (CAN)
0301	越野指导指示灯	驾驶员座椅开关

0302	BSM(盲点检测系统)开关指示灯(夜间/移动)	驾驶员座椅开关
0303	BSM(盲点检测系统)开关指示灯(夜间/停止)	驾驶员座椅开关
0304	BSM(盲点检测系统)开关指示灯(白天)	驾驶员座椅开关
0305	2档起步开关激活	驾驶员座椅开关
0306	间隙声呐系统开关激活	驾驶员座椅开关
0307	越野3指示灯(夜间)	驾驶员座椅开关
0308	越野4指示灯(夜间)	驾驶员座椅开关
0309	越野开关灯	驾驶员座椅开关
0310	夜晚照明	驾驶员座椅开关
0311	越野3指示灯(日间)	驾驶员座椅开关
0312	越野1指示灯(日间)	驾驶员座椅开关
0313	越野2指示灯(日间)	驾驶员座椅开关
0314	转向加热器活动请求(直线)	驾驶员座椅开关
0315	越野4指示灯(日间)	驾驶员座椅开关
0316	越野2指示灯(夜间)	驾驶员座椅开关
0317	越野1指示灯(夜间)	驾驶员座椅开关
0318	间隙声呐系统指示灯(夜间运	驾驶员座椅开关
0319	后视镜自动指示灯(夜间停止)	驾驶员座椅开关
0320	间隙声呐系统指示灯(夜间停	驾驶员座椅开关
0321	后视镜自动指示灯(夜间运行)	驾驶员座椅开关
0322	后视镜自动指示灯(日间)	驾驶员座椅开关
0323	间隙声呐系统指示灯(白天)	驾驶员座椅开关
0324	后视镜折叠	主车身, 后视镜, 右后视镜, 左后视镜, 右前车门, 左前车门
0325	后视镜回位	主车身, 后视镜, 右后视镜, 左后视镜, 右前车门, 左前车门
0326	座椅记忆灯	左后门, 右后车门, 后视镜
0327	右后视镜向右/向左	主车身, 后视镜
0328	左后视镜向上/向下	主车身, 后视镜
0329	左后视镜向右/向左	主车身, 后视镜
0330	右后视镜向上/向下	主车身, 后视镜
0331	车内把手照明	主车身, 左后门, 右后车门, 后视镜, 驾驶员车门, 乘客车门
0332	双重锁未设定	左后门, 右后车门, 后视镜, 驾驶员车门, 乘客车门
0333	车门上锁状态	主车身, 左后门, 右后车门, 后视镜, 车身, 网关, 驾驶员车门, 乘客车门, 后门电动窗
0334	前轮向上/向下	空气悬架, 自适应可变悬架系统
0335	排气电磁阀	空气悬架, 自适应可变悬架系统
0336	后闸阀状态	空气悬架, 自适应可变悬架系统
0337	四轮阻尼力最软	空气悬架, 自适应可变悬架系统
0338	四轮阻尼力最硬	空气悬架, 自适应可变悬架系统
0339	左后高度电磁阀	空气悬架, 自适应可变悬架系统
0340	前闸阀	空气悬架, 自适应可变悬架系统
0341	后闸阀	空气悬架, 自适应可变悬架系统
0342	左前电磁阀	空气悬架, 自适应可变悬架系统
0343	右前电磁阀	空气悬架, 自适应可变悬架系统
0344	压缩机电机继电器	空气悬架, 自适应可变悬架系统
0345	KDSS稳定器控制电磁阀	空气悬架, 自适应可变悬架系统
0346	左后电磁阀	空气悬架, 自适应可变悬架系统
0347	右后电磁阀	空气悬架, 自适应可变悬架系统
0348	前轮由蓄电池升起	空气悬架, 自适应可变悬架系统

0349	用储能器来升高后轮	空气悬架, 自适应可变悬架系统
0350	右前轮向上/向下	空气悬架, 自适应可变悬架系统
0351	左前轮向上/向下	空气悬架, 自适应可变悬架系统
0352	右后电动车窗升/降	空气悬架, 自适应可变悬架系统
0353	左后轮向上/向下	空气悬架, 自适应可变悬架系统
0354	右前高度电磁阀	空气悬架, 自适应可变悬架系统
0355	气泵电机继电器	空气悬架, 自适应可变悬架系统
0356	左前空气弹簧开关阀	空气悬架, 自适应可变悬架系统
0357	右前空气弹簧开关阀	空气悬架, 自适应可变悬架系统
0358	右后高度电磁阀	空气悬架, 自适应可变悬架系统
0359	左前高度电磁阀	空气悬架, 自适应可变悬架系统
0360	右前减震器等级	空气悬架, 自适应可变悬架系统
0361	左前减震器等级	空气悬架, 自适应可变悬架系统
0362	右后减震器等级	空气悬架, 自适应可变悬架系统
0363	后部调平阀状态	空气悬架, 自适应可变悬架系统
0364	后轮向上/向下	空气悬架, 自适应可变悬架系统
0365	低压油罐电磁阀	空气悬架, 自适应可变悬架系统, 空气悬挂
0366	左后减震器等级	空气悬架, 自适应可变悬架系统
0367	气泵电动机继电器	防抱死制动系统/车身稳定控制系统/牵引力控制系统, ABS / EPB, 电动驻车制动, ABS/VSC/TRC/EPB, 空气悬架, 自适应可变悬架系统, ABS/VSC/TRAC, ABS/VSC/TRAC/EPB
0368	倾斜操作	倾斜与伸缩式方向盘
0369	伸缩操作	倾斜与伸缩式方向盘
0370	右驱动旋转电机 - 右	自适应前大灯系统, 前大灯自动调平
0371	弯道辅助照明系统关闭指示灯	自适应前大灯系统, 前大灯自动调平, 组合仪表
0372	右驱动旋转电机	自适应前大灯系统, 前大灯自动调平
0373	左驱动旋转电机	自适应前大灯系统, 前大灯自动调平
0374	左侧/右侧可变色光光束	自适应前大灯系统, 前大灯自动调平
0375	左侧可变色光光束	自适应前大灯系统, 前大灯自动调平
0376	右侧可变色光光束	自适应前大灯系统, 前大灯自动调平
0377	额外远光灯	自适应前大灯系统, 前大灯自动调平
0378	AHS	自适应前大灯系统, 前大灯自动调平
0379	右大灯	自适应前大灯系统, 前大灯自动调平
0380	自动远光灯控制指示灯	自适应前大灯系统, 前大灯自动调平
0381	自动远光灯警告指示灯	自适应前大灯系统, 前大灯自动调平
0382	弯道辅助照明系统报警显示	自适应前大灯系统, 前大灯自动调平
0383	左侧远光	自适应前大灯系统, 前大灯自动调平
0384	远光灯指示灯	自适应前大灯系统, 前大灯自动调平, 组合仪表
0385	建议显示	自适应前大灯系统, 前大灯自动调平
0386	自动远光灯操作	主车身, 自适应前大灯系统, 前大灯自动调平
0387	右驱动旋转电机 - 左	自适应前大灯系统, 前大灯自动调平
0388	左侧旋转电机驱动大灯向左	自适应前大灯系统, 前大灯自动调平
0389	左侧旋转电机驱动大灯向右	自适应前大灯系统, 前大灯自动调平
0390	附件输出呼叫器	防盗系统
0391	附件输出蜂鸣器	防盗系统
0392	尾灯	进入&启动, 防盗系统, 智能钥匙, 智能钥匙, 3号车身, 4号车身, 5号车身
0393	入侵传感器电源	主车身, 进入&启动, 防盗系统, 智能钥匙, 智能钥匙
0394	入侵传感器2电源	主车身, 防盗系统
0395	防盗喇叭2	主车身, 进入&启动, 防盗系统, 智能钥匙, 智能钥匙, 安全指示, 防盗 (CAN), 防盗 (SIL)
0396	行车喇叭	主车身, 防盗系统, 车身, 网关, 安全指示, 防盗 (CAN)
0397	大灯继电器	主车身, 防盗系统, 车身, 网关, 2号车身

0398	防盗喇叭	主车身, 进入&启动, 防盗系统, 智能钥匙, 智能钥匙, 车身, 网关, 安全指示, 防盗 (CAN), 防盗 (SIL)
0399	防盗指示灯	主车身, 进入&启动, 防盗系统, 停机系统状态由认证ECU或智能钥匙ECU确定, 智能钥匙, 智能钥匙, 车身, 网关, 安全指示, 防盗 (CAN), 防盗 (SIL)
0400	倾角传感器电源	主车身, 进入&启动, 防盗系统, 智能钥匙, 智能钥匙, 安全指示, 防盗 (CAN)
0401	释放执行器	左后门, 右后车门, 驾驶员车门
0402	电动滑门闭合	左后门, 右后车门
0403	电动滑门打开	左后门, 右后车门
0404	电动滑门打开信号	左后门, 右后车门
0405	电动滑门蜂鸣器	左后门, 右后车门, 驾驶员车门
0406	电动滑门电机	左后门, 右后车门, 驾驶员车门
0407	电动滑门离合器	左后门, 右后车门, 驾驶员车门
0408	后门挡阳板向上	左后门, 右后车门
0409	后门挡阳板向下	左后门, 右后车门
0410	记忆取消指示灯	左后门, 右后车门
0411	后排座椅腰部调节	驾驶员座椅
0412	侧面支撑操作	驾驶员座椅
0413	盆骨支撑操作	驾驶员座椅
0414	头枕操作	驾驶员座椅, 乘客座椅, 左后座椅, 右后座椅
0415	坐垫长度	驾驶员座椅, 乘客座椅
0416	座椅倾斜	驾驶员座椅, 乘客座椅
0417	前垂直操作	驾驶员座椅, 乘客座椅
0418	座椅升降操作	驾驶员座椅, 乘客座椅
0419	座椅滑动操作	驾驶员座椅, 乘客座椅
0420	腰部提升	驾驶员座椅
0421	腰部滑动	驾驶员座椅
0422	电动后门打开/关闭	后门
0423	门控开关信号	后门, 后门电动窗
0424	电动后门电机	后门, 后门电动窗
0425	电动后门离合器	后门
0426	电动后门蜂鸣器	后门, 后门电动窗
0427	电动后门关闭开关灯	后门
0428	释放栓锁	后门, 后门电动窗
0429	电动车窗	驾驶员车门模块, 乘客车门模块, 左后车门模块, 右后车门模块, 驾驶员车门, 左后门, 右后车门, 乘客车门, 后门电动窗
0430	滑动天窗	滑动天窗, 滑动天窗 (CAN), 滑动天窗 (SIL)
0431	电源开关灯	进入&启动, 智能钥匙, 智能钥匙
0432	多通道开关	进入&启动, 智能钥匙, 智能钥匙
0433	背门侧触摸传感器	进入&启动, 智能钥匙, 智能钥匙
0434	无线蜂鸣器操作	进入&启动, 智能钥匙, 智能钥匙
0435	乘客座椅传感器电源	进入&启动, 智能钥匙, 智能钥匙
0436	驾驶员后排座椅传感器电源	进入&启动, 智能钥匙, 智能钥匙
0437	左后侧触摸传感器	进入&启动, 智能钥匙, 智能钥匙
0438	右后侧触摸传感器	进入&启动, 智能钥匙, 智能钥匙
0439	电源/发动机开关指示灯	进入&启动, 智能钥匙, 智能钥匙
0440	防盗指示灯	进入&启动, 智能钥匙, 智能钥匙
0441	乘客后排座椅传感器电源	进入&启动, 智能钥匙, 智能钥匙
0442	后门传感器电源	进入&启动, 智能钥匙, 智能钥匙
0443	左后智能钥匙振荡器	进入&启动, 智能钥匙, 智能钥匙
0444	右后智能钥匙振荡器	进入&启动, 智能钥匙, 智能钥匙
0445	副驾驶侧触摸传感器	进入&启动, 智能钥匙, 智能钥匙

0446	行李箱侧门锁接收器	进入&启动, 智能钥匙, 智能钥匙
0447	进入车门控制的门锁接收器	进入&启动, 智能钥匙, 智能钥匙
0448	后座室内钥匙振荡器	进入&启动, 智能钥匙, 智能钥匙
0449	行李箱内部振荡器	进入&启动, 智能钥匙, 智能钥匙
0450	行李箱外部振荡器	进入&启动, 智能钥匙, 智能钥匙
0451	驾驶员侧触摸传感器	进入&启动, 智能钥匙, 智能钥匙
0452	副驾驶侧智能钥匙振荡器	进入&启动, 智能钥匙, 智能钥匙
0453	控制台室内钥匙振荡器	进入&启动, 智能钥匙, 智能钥匙
0454	驾驶员侧智能钥匙振荡器	进入&启动, 智能钥匙, 智能钥匙
0455	除冰器继电器(前)	空调, 空调(CAN), 空调(SIL)
0456	后视镜加热器继电器	空调, 空调(CAN), 空调(SIL)
0457	后窗玻璃除雾继电器	空调, 空调(CAN), 空调(SIL)
0458	空滤器模式	空调
0459	辅助风扇	空调, 空调(CAN)
0460	电动风扇	空调, 空调(CAN), 空调(SIL)
0461	水泵	空调, 空调(SIL)
0462	加热器激活级别	空调, 空调(CAN)
0463	HWD继电器	空调, 空调(CAN)
0464	电动水加热器	空调, 空调(CAN)
0465	电池电磁阀	空调, 空调(CAN)
0466	蒸发器电磁阀	空调, 空调(CAN)
0467	电磁阀操作	空调, 空调(CAN)
0468	前乘员侧出风模式切换风门伺服电机目标脉冲	空调, 空调(CAN)
0469	离子发生器	空调, 空调(CAN)
0470	空气净化器(离子)	空调, 空调(CAN)
0471	空气净化器(净化)	空调, 空调(CAN)
0472	压缩机目标转速	空调, 空调(SIL)
0473	乘客侧后排气口伺服脉冲	空调, 空调(CAN)
0474	乘客侧冷气旁通脉冲	空调, 空调(CAN)
0475	发射脉冲(后)	空调, 空调(CAN)
0476	扩散脉冲(后)	空调, 空调(CAN)
0477	驾驶员侧后排气口伺服脉冲	空调, 空调(CAN)
0478	乘客侧前后排气口伺服脉冲	空调, 空调(CAN)
0479	驾驶员侧前后排气口伺服脉冲	空调, 空调(CAN)
0480	后排空气混合伺服目标脉冲	空调, 空调(CAN)
0481	电池下部冷却伺服电机目标脉	空调, 空调(CAN)
0482	排气口标定伺服脉冲(驾驶员)	空调, 空调(CAN)
0483	乘客后部空气混合伺服脉冲	空调, 空调(CAN)
0484	后鼓风机电机	空调, 空调(CAN)
0485	前乘员侧空气混合风门伺服电机目标脉冲	空调, 空调(CAN)
0486	热交换阀截止阀	空调
0487	驾驶员侧空气混合风门伺服电机目标脉冲	空调, 空调(CAN)
0488	加热三向阀	空调
0489	高压电磁阀	空调
0490	低压电磁阀	空调
0491	除湿电磁阀	空调
0492	加热器错误	空调
0493	电热器2	空调, 空调(CAN), 空调(SIL)
0494	电热器3	空调
0495	后空调电磁阀	空调
0496	氧气驱动	空调

0497	电磁离合器继电器	空调, 空调 (SIL)
0498	电热器1	空调, 空调 (CAN), 空调 (SIL)
0499	空气混合伺服目标脉冲(驾驶员侧)	空调, 空调 (CAN)
0500	驾驶员侧前后空气混合伺服脉冲	空调, 空调 (CAN)
0501	M/H支管冷风伺服脉冲	空调, 空调 (CAN)
0502	乘客脚部排气口伺服脉冲	空调, 空调 (CAN)
0503	M/H支管热风伺服脉冲	空调, 空调 (CAN)
0504	乘客面部排气口伺服脉冲	空调, 空调 (CAN)
0505	驾驶员面部排气伺服脉冲	空调, 空调 (CAN)
0506	驾驶员脚部排气口伺服脉冲	空调, 空调 (CAN)
0507	乘客侧冷气混合伺服脉冲	空调, 空调 (CAN)
0508	乘客侧热风口空气混合伺服脉冲	空调, 空调 (CAN)
0509	内外循环1号鼓风机风门电机目标脉冲	空调, 空调 (CAN)
0510	冷气旁通风门伺服电机目标脉冲	空调, 空调 (CAN)
0511	驾驶员侧热出风口空气混合伺服脉冲	空调, 空调 (CAN)
0512	冷气混合伺服脉冲(驾驶员侧)	空调, 空调 (CAN)
0513	驾驶员侧出风模式切换风门伺服电机目标脉冲	空调, 空调 (CAN)
0514	鼓风机电机	空调, 空调 (CAN), 空调 (SIL)
0515	自动变速器指示灯操作2	组合仪表, 组合仪表 (CAN), 组合仪表 (SIL)
0516	耗油表操作	组合仪表, 组合仪表 (CAN), 组合仪表 (SIL)
0517	功率计操作	组合仪表, 组合仪表 (CAN), 组合仪表 (SIL)
0518	自动变速器指示灯操作1	组合仪表, 组合仪表 (CAN), 组合仪表 (SIL)
0519	电子驻车制动系统自动关闭指示灯	组合仪表, 组合仪表 (CAN)
0520	燃油指示灯(压缩天然气)	组合仪表, 组合仪表 (CAN)
0521	燃油表操作(压缩天然气)	组合仪表, 组合仪表 (CAN)
0522	请到经销商保养检查提示	组合仪表
0523	超速关闭指示灯	组合仪表, 组合仪表 (CAN)
0524	制动失效指示灯	组合仪表, 组合仪表 (CAN)
0525	压缩天然气模式指示灯	组合仪表, 组合仪表 (CAN)
0526	拖车牵引指示灯	组合仪表, 组合仪表 (CAN)
0527	车辆停止指示灯	组合仪表, 组合仪表 (CAN)
0528	主电池 (HV) 指示灯	组合仪表, 组合仪表 (CAN), 组合仪表 (SIL)
0529	智能间隙声呐关闭指示灯	组合仪表, 组合仪表 (CAN)
0530	就绪 (EV) 指示灯	组合仪表
0531	EV系统指示灯	组合仪表, 组合仪表 (CAN)
0532	充电警告指示灯	组合仪表, 组合仪表 (CAN)
0533	充电状态仪表	组合仪表, 组合仪表 (CAN)
0534	ASL警告指示灯	组合仪表, 组合仪表 (CAN)
0535	充电状态警告指示灯	组合仪表, 组合仪表 (CAN)
0536	充电指示器	组合仪表, 组合仪表 (CAN)
0537	功率受限指示灯	组合仪表, 组合仪表 (CAN)
0538	右车道偏离警告控制指示灯	组合仪表, 组合仪表 (CAN)
0539	右车道偏离警告指示灯	组合仪表, 组合仪表 (CAN)
0540	盲点监控系统控制指示灯	组合仪表, 组合仪表 (CAN)
0541	左侧车道偏离警告控制指示灯	组合仪表, 组合仪表 (CAN)
0542	左侧车道偏离警告指示灯	组合仪表, 组合仪表 (CAN)
0543	检查发动机指示灯	组合仪表, 组合仪表 (CAN)
0544	车道偏离警告控制指示灯	组合仪表, 组合仪表 (CAN)
0545	车道偏离警告指示灯	组合仪表, 组合仪表 (CAN)

0546	保养指示灯	组合仪表, 组合仪表(CAN)
0547	混合动力系统警告	组合仪表, 组合仪表(CAN)
0548	雷达巡航指示灯	组合仪表, 组合仪表(CAN)
0549	车辆接近警告关闭指示灯	组合仪表, 组合仪表(CAN)
0550	后内轮控制指示灯	组合仪表, 组合仪表(CAN)
0551	后内轮控制警告	组合仪表, 组合仪表(CAN)
0552	蠕行警告灯	组合仪表, 组合仪表(CAN)
0553	主动牵引力控制系统警告灯	组合仪表, 组合仪表(CAN)
0554	座椅安全带信息指示灯	组合仪表, 组合仪表(CAN)
0555	停止和启动开启指示灯	组合仪表, 组合仪表(CAN)
0556	停止和启动关闭指示灯	组合仪表, 组合仪表(CAN)
0557	盲点监测指示灯	组合仪表, 组合仪表(CAN)
0558	智能钥匙系统指示灯	组合仪表, 组合仪表(CAN)
0559	智能钥匙系统警告	组合仪表, 组合仪表(CAN)
0560	自动远光灯指示灯	组合仪表, 组合仪表(CAN)
0561	直观驻车辅助LCD指示灯	组合仪表, 组合仪表(CAN)
0562	经济模式指示灯	组合仪表, 组合仪表(CAN)
0563	锂电池充电指示	组合仪表, 组合仪表(CAN)
0564	尾灯取消指示灯	组合仪表, 组合仪表(CAN)
0565	钥匙指示灯	组合仪表, 组合仪表(CAN)
0566	正时皮带指示灯	组合仪表, 组合仪表(CAN)
0567	EV(纯电动)模式指示灯	组合仪表, 组合仪表(CAN)
0568	就绪(HV)指示灯	组合仪表, 组合仪表(CAN), 组合仪表(SIL)
0569	主警告状态	组合仪表, 组合仪表(CAN), 组合仪表(SIL)
0570	超速指示灯	组合仪表
0571	电动助力转向系统指示灯	组合仪表, 组合仪表(CAN), 组合仪表(SIL)
0572	偏航	组合仪表, 组合仪表(CAN), 组合仪表(SIL)
0573	雷达巡航就绪指示灯	组合仪表, 组合仪表(CAN)
0574	间隙声呐LCD指示灯	组合仪表, 组合仪表(CAN), 组合仪表(SIL)
0575	高度高指示灯	组合仪表, 组合仪表(CAN), 组合仪表(SIL)
0576	自动变速器油温	组合仪表, 组合仪表(CAN), 组合仪表(SIL)
0577	ABS指示灯	组合仪表, 组合仪表(CAN), 组合仪表(SIL)
0578	预碰撞指示灯	组合仪表, 组合仪表(CAN), 组合仪表(SIL)
0579	胎压警告系统指示灯	组合仪表, 组合仪表(CAN), 组合仪表(SIL)
0580	前雾灯指示灯	组合仪表, 组合仪表(CAN), 组合仪表(SIL)
0581	燃油过滤器指示灯	组合仪表, 组合仪表(CAN)
0582	KDSS指示灯	组合仪表, 组合仪表(CAN)
0583	越野引导指示灯	组合仪表, 组合仪表(CAN)
0584	空气悬挂(高)指示灯	组合仪表, 组合仪表(CAN)
0585	空气悬架标准指示灯	组合仪表, 组合仪表(CAN)
0586	空气悬挂(低)指示灯	组合仪表, 组合仪表(CAN)
0587	空调自动指示器	组合仪表, 组合仪表(CAN)
0588	后座安全带	组合仪表, 组合仪表(CAN)
0589	行李模式指示灯	组合仪表, 组合仪表(CAN)
0590	尾灯关闭指示灯	组合仪表, 组合仪表(CAN)
0591	设置指示灯	组合仪表, 组合仪表(CAN)
0592	ASL指示器	组合仪表, 组合仪表(CAN)
0593	运动模式(CVT运动模式)指示	组合仪表, 组合仪表(CAN)
0594	指示经济模式	组合仪表, 组合仪表(CAN)
0595	A/T P指示器	组合仪表, 组合仪表(CAN)
0596	SIL指示灯(向上)	组合仪表, 组合仪表(CAN)
0597	SIL指示灯(向下)	组合仪表, 组合仪表(CAN)
0598	后部差速锁指示灯	组合仪表, 组合仪表(CAN)
0599	低速四驱指示灯	组合仪表, 组合仪表(CAN)

0600	驾驶模式指示器	组合仪表, 组合仪表(CAN)
0601	车身稳定控制关闭指示灯	组合仪表, 组合仪表(CAN)
0602	SIL指示灯	组合仪表, 组合仪表(CAN)
0603	二挡启动指示灯	组合仪表, 组合仪表(CAN)
0604	控制差速锁指示灯	组合仪表, 组合仪表(CAN)
0605	TEMS舒适模式指示灯	组合仪表, 组合仪表(CAN)
0606	驻车指示灯	组合仪表, 组合仪表(CAN)
0607	NAVI无级变速器指示灯	组合仪表, 组合仪表(CAN)
0608	四轮驱动自动指示灯	组合仪表, 组合仪表(CAN)
0609	自动限滑差速器指示灯	组合仪表, 组合仪表(CAN)
0610	显示下坡辅助控制	组合仪表, 组合仪表(CAN)
0611	指示制动保持	组合仪表, 组合仪表(CAN)
0612	指示保持	组合仪表, 组合仪表(CAN)
0613	多模手动变速器M模式指示灯	组合仪表
0614	多模手动变速器E模式指示灯	组合仪表
0615	四轮驱动锁指示灯	组合仪表, 组合仪表(CAN)
0616	前排乘客侧车门打开	组合仪表, 组合仪表(CAN)
0617	右侧后门打开指示灯	组合仪表, 组合仪表(CAN)
0618	前排乘客侧座椅安全带	组合仪表, 组合仪表(CAN), 组合仪表(SIL)
0619	车门全部打开指示灯	组合仪表, 组合仪表(CAN)
0620	驾驶员侧车门打开	组合仪表, 组合仪表(CAN)
0621	仪表显示2	组合仪表, 组合仪表(CAN)
0622	平视显示器指示灯	组合仪表, 组合仪表(CAN)
0623	柴油颗粒滤清器警告	组合仪表, 组合仪表(CAN)
0624	HV系统指示灯	组合仪表, 组合仪表(CAN)
0625	HV系统认证模式指示灯	组合仪表, 组合仪表(CAN)
0626	LED大灯警告	组合仪表, 组合仪表(CAN)
0627	左转信号指示灯	组合仪表, 组合仪表(CAN)
0628	右转信号指示灯	组合仪表, 组合仪表(CAN)
0629	驻车挡指示灯	组合仪表, 组合仪表(CAN)
0630	锂电池过热指示灯	组合仪表, 组合仪表(CAN)
0631	纯电动模式指示灯	组合仪表, 组合仪表(CAN)
0632	HV单元热警告灯	组合仪表, 组合仪表(CAN)
0633	锂电池检查指示灯	组合仪表, 组合仪表(CAN)
0634	巡航控制指示灯状态	组合仪表, 组合仪表(CAN)
0635	雷达巡航指示灯	组合仪表, 组合仪表(CAN)
0636	线控换挡警告	组合仪表, 组合仪表(CAN)
0637	自动变速箱指示器操作3	组合仪表, 组合仪表(CAN)
0638	仪表显示1	组合仪表, 组合仪表(CAN)
0639	动力转向指示灯	组合仪表, 组合仪表(CAN)
0640	辅助电池充电警告	组合仪表, 组合仪表(CAN)
0641	左后门打开指示灯	组合仪表, 组合仪表(CAN)
0642	水位指示灯	组合仪表, 组合仪表(CAN)
0643	指示经济模式	组合仪表, 组合仪表(CAN)
0644	四轮驱动指示灯	组合仪表, 组合仪表(CAN), 组合仪表(SIL)
0645	电控悬架系统运动模式指示灯	组合仪表, 组合仪表(CAN), 组合仪表(SIL)
0646	冷却液温度低指示灯	组合仪表, 组合仪表(CAN)
0647	冷却液温度高指示灯	组合仪表, 组合仪表(CAN)
0648	预热指示灯	组合仪表, 组合仪表(CAN), 组合仪表(SIL)
0649	机油压力指示灯	组合仪表, 组合仪表(CAN)
0650	电控制动指示灯	组合仪表, 组合仪表(CAN)
0651	主动牵引力控制系统指示灯	组合仪表, 组合仪表(CAN)
0652	VSC车身稳定控制/TRC牵引力控制指示器	组合仪表, 组合仪表(CAN)

0653	四轮驱动警告指示灯	组合仪表, 组合仪表(CAN)
0654	指示大灯自动调平	组合仪表, 组合仪表(CAN)
0655	弯道辅助照明系统指示灯	组合仪表, 组合仪表(CAN), 组合仪表(SIL)
0656	行李箱门开启指示灯	组合仪表, 组合仪表(CAN)
0657	后门开启指示灯	组合仪表, 组合仪表(CAN)
0658	发动机罩门开启指示灯	组合仪表, 组合仪表(CAN)
0659	尾灯指示灯	组合仪表, 组合仪表(CAN), 组合仪表(SIL)
0660	前灯指示灯	组合仪表, 组合仪表(CAN), 组合仪表(SIL)
0661	后雾灯指示灯	组合仪表, 组合仪表(CAN), 组合仪表(SIL)
0662	电控变速箱动力模式指示灯	组合仪表, 组合仪表(CAN), 组合仪表(SIL)
0663	电控变速箱雪地模式指示灯	组合仪表, 组合仪表(CAN), 组合仪表(SIL)
0664	巡航指示灯	组合仪表, 组合仪表(CAN), 组合仪表(SIL)
0665	燃油指示灯	组合仪表, 组合仪表(CAN), 组合仪表(SIL)
0666	后部灯光指示灯	组合仪表, 组合仪表(CAN), 组合仪表(SIL)
0667	机油液位指示灯	组合仪表, 组合仪表(CAN), 组合仪表(SIL)
0668	驾驶员侧座椅安全带	组合仪表, 组合仪表(CAN), 组合仪表(SIL)
0669	制动系统警告灯	组合仪表, 组合仪表(CAN), 组合仪表(SIL)
0670	充电指示灯	组合仪表, 组合仪表(CAN), 组合仪表(SIL)
0671	转速表操作	组合仪表, 组合仪表(CAN), 组合仪表(SIL)
0672	燃油表操作	组合仪表
0673	水温表操作	组合仪表
0674	速度表操作	组合仪表, 组合仪表(CAN), 组合仪表(SIL)
0675	车辆稳定性控制系统指示灯	组合仪表, 组合仪表(CAN), 组合仪表(SIL)
0676	打滑指示灯	组合仪表, 组合仪表(CAN), 组合仪表(SIL)
0677	远光指示灯	组合仪表, 组合仪表(CAN), 组合仪表(SIL)
0678	安全气囊指示灯	组合仪表, 组合仪表(CAN), 组合仪表(SIL)
0679	喷洗器指示灯	组合仪表, 组合仪表(CAN), 组合仪表(SIL)
0680	电压表操作	组合仪表, 组合仪表(CAN), 组合仪表(SIL)
0681	油压表操作	组合仪表, 组合仪表(CAN), 组合仪表(SIL)
0682	左转向灯继电器操作	主车身, 车身, 网关, 2号车身
0683	右转向灯继电器操作	主车身, 车身, 网关, 2号车身
0684	照明进入系统	主车身, 车身, 网关, 2号车身
0685	尾灯继电器	主车身, 防盗系统, 车身, 网关, 2号车身
0686	前雾灯继电器	主车身, 防盗系统, 车身, 网关, 3号车身, 4号车身, 5号车身
0687	高级照明系统	主车身
0688	内部照明灯1	主车身
0689	内部照明灯2	主车身
0690	大灯清洗器	主车身, 网关
0691	电动脚踏板强制缩回	主车身
0692	车内灯自动切断继电器功能	主车身
0693	油箱盖锁定	主车身
0694	油箱盖开启器	主车身
0695	倒挡信号	主车身
0696	白天/夜间时间信号	主车身
0697	后雨刮器喷洗器电机继电器	主车身
0698	后雨刮器电源	主车身
0699	后尾箱指示灯	主车身
0700	车外后视镜下角照明灯	主车身
0701	踏板灯	主车身
0702	驻车制动信号	主车身
0703	后雾灯继电器	主车身, 车身, 网关
0704	解锁震动检测	主车身, 网关
0705	右侧门控灯	主车身

0706	左门控灯	主车身
0707	车内仪表板继电器	主车身, 网关, 3号车身
0708	亮度调节器信号	主车身, 网关
0709	遥控门锁应答蜂鸣器	主车身, 车身, 网关
0710	大灯(远光)	主车身, 网关
0711	后部照明灯	主车身
0712	点火开关关闭时电动车窗控制允许输出	主车身, 网关
0713	车门锁止/解锁状态指示灯	主车身
0714	中控台照明灯	主车身
0715	脚步空间灯	主车身
0716	车顶灯	主车身
0717	后尾门玻璃窗打开状态	主车身
0718	后备箱和背门打开	主车身, 网关, 2号车身
0719	危险警告灯	主车身, 车身, 网关, 2号车身
0720	驾驶员门解锁状态	主车身
0721	指示灯照明	主车身, 电源控制
0722	车道偏离警告蜂鸣器	LKA / LDA, 车道偏离警告
0723	方向盘振动	车道控制, LKA / LDA, 车道偏离警告
0724	车身稳定性控制系统/牵引力控制系统关闭指示灯	防抱死制动系统/车身稳定控制系统/牵引力控制系统, ABS/VSC/TRC/EPB
0725	制动系统警示灯	防抱死制动系统/车身稳定控制系统/牵引力控制系统, ABS/VSC/TRC/EPB, ABS/VSC/TRAC, ABS/VSC/TRAC/EPB, 防抱死制动系统- 车身稳定控制系统 - 牵引力控制系统, ABS-VSC-TRC (TRAC), ABS/VSC/TRC (TRAC) /EPB, ABS/VSC/TRC (TRAC), ABS/VSC/TRC (TRAC) (CAN)
0726	防滑调节系统警告灯	防抱死制动系统/车身稳定控制系统/牵引力控制系统, ABS/VSC/TRC/EPB, ABS/VSC/TRAC, ABS/VSC/TRAC/EPB, 防抱死制动系统- 车身稳定控制系统 - 牵引力控制系统, ABS-VSC-TRC (TRAC), ABS/VSC/TRC (TRAC) /EPB, ABS/VSC/TRC (TRAC), ABS/VSC/TRC (TRAC) (CAN)
0727	防抱死制动系统警示灯	防抱死制动系统/车身稳定控制系统/牵引力控制系统, ABS/VSC/TRC/EPB, ABS/VSC/TRAC, ABS/VSC/TRAC/EPB, 防抱死制动系统- 车身稳定控制系统 - 牵引力控制系统, ABS-VSC-TRC (TRAC), ABS/VSC/TRC (TRAC) /EPB, ABS/VSC/TRC (TRAC), ABS/VSC/TRC (TRAC) (CAN)
0728	防滑警告灯	防抱死制动系统/车身稳定控制系统/牵引力控制系统, ABS/VSC/TRC/EPB, ABS/VSC/TRAC, ABS/VSC/TRAC/EPB, 防抱死制动系统- 车身稳定控制系统 - 牵引力控制系统, ABS-VSC-TRC (TRAC), ABS/VSC/TRC (TRAC) /EPB, ABS/VSC/TRC (TRAC), ABS/VSC/TRC (TRAC) (CAN)
0729	电子制动系统继电器	防抱死制动系统/车身稳定控制系统/牵引力控制系统, ABS / EPB, 电动驻车制动, ABS/VSC/TRC/EPB, ABS/VSC/TRAC, ABS/VSC/TRAC/EPB
0730	蓄能器零点下降	防抱死制动系统/车身稳定控制系统/牵引力控制系统, ABS/VSC/TRC/EPB, ABS/VSC/TRAC, ABS/VSC/TRAC/EPB

0731	轮胎压力监测系统警告灯	防抱死制动系统/车身稳定控制系统/牵引力控制系统, ABS/VSC/TRC/EPB, ABS/VSC/TRAC, ABS/VSC/TRAC/EPB, 防抱死制动系统- 车身稳定控制系统 - 牵引力控制系统, ABS-VSC-TRC (TRAC), ABS/VSC/TRC (TRAC) /EPB, ABS/VSC/TRC (TRAC), ABS/VSC/TRC (TRAC) (CAN)
0732	车辆稳定控制系统/牵引力控制系统电磁阀	防抱死制动系统/车身稳定控制系统/牵引力控制系统, ABS/VSC/TRC/EPB, ABS/VSC/TRAC, ABS/VSC/TRAC/EPB, 防抱死制动系统- 车身稳定控制系统 - 牵引力控制系统, ABS-VSC-TRC (TRAC), ABS/VSC/TRC (TRAC) /EPB, ABS/VSC/TRC (TRAC), ABS/VSC/TRC (TRAC) (CAN)
0733	主动牵引力控制系统指示灯	防抱死制动系统/车身稳定控制系统/牵引力控制系统, ABS/VSC/TRC/EPB, ABS/VSC/TRAC, ABS/VSC/TRAC/EPB, 防抱死制动系统- 车身稳定控制系统 - 牵引力控制系统, ABS-VSC-TRC (TRAC), ABS/VSC/TRC (TRAC) /EPB, ABS/VSC/TRC (TRAC), ABS/VSC/TRC (TRAC) (CAN)
0734	车身稳定控制关闭指示灯	防抱死制动系统/车身稳定控制系统/牵引力控制系统, ABS/VSC/TRC/EPB, ABS/VSC/TRAC, ABS/VSC/TRAC/EPB, 防抱死制动系统- 车身稳定控制系统 - 牵引力控制系统, ABS-VSC-TRC (TRAC), ABS/VSC/TRC (TRAC) /EPB, ABS/VSC/TRC (TRAC), ABS/VSC/TRC (TRAC) (CAN)
0735	牵引力控制系统关闭指示灯	防抱死制动系统/车身稳定控制系统/牵引力控制系统, ABS/VSC/TRC/EPB, ABS/VSC/TRAC, ABS/VSC/TRAC/EPB, 防抱死制动系统- 车身稳定控制系统 - 牵引力控制系统, ABS-VSC-TRC (TRAC), ABS/VSC/TRC (TRAC) /EPB, ABS/VSC/TRC (TRAC), ABS/VSC/TRC (TRAC) (CAN)
0736	电控制动电磁阀 (SCC)	防抱死制动系统/车身稳定控制系统/牵引力控制系统, ABS/VSC/TRC/EPB, ABS/VSC/TRAC, ABS/VSC/TRAC/EPB, 防抱死制动系统- 车身稳定控制系统 - 牵引力控制系统, ABS-VSC-TRC (TRAC), ABS/VSC/TRC (TRAC) /EPB, ABS/VSC/TRC (TRAC), ABS/VSC/TRC (TRAC) (CAN)
0737	电控制动电磁阀 (SSC)	防抱死制动系统/车身稳定控制系统/牵引力控制系统, ABS/VSC/TRC/EPB, ABS/VSC/TRAC, ABS/VSC/TRAC/EPB, 防抱死制动系统- 车身稳定控制系统 - 牵引力控制系统, ABS-VSC-TRC (TRAC), ABS/VSC/TRC (TRAC) /EPB, ABS/VSC/TRC (TRAC), ABS/VSC/TRC (TRAC) (CAN)
0738	电子控制制动系统主继电器工作请求	防抱死制动系统/车身稳定控制系统/牵引力控制系统, ABS / EPB, 电动驻车制动, 制动助力器, ABS/VSC/TRC/EPB, ABS/VSC/TRAC, ABS/VSC/TRAC/EPB, 防抱死制动系统- 车身稳定控制系统 - 牵引力控制系统, ABS-VSC-TRC (TRAC), ABS/VSC/TRC (TRAC) /EPB, ABS/VSC/TRC (TRAC), ABS/VSC/TRC (TRAC) (CAN), ABS/VSC/TRC (TRAC) (SIL)

0739	冲程模拟器切断阀模式	防抱死制动系统/车身稳定控制系统/牵引力控制系统, ABS/VSC/TRC/EPB, ABS/VSC/TRAC, ABS/VSC/TRAC/EPB, 防抱死制动系统- 车身稳定控制系统 - 牵引力控制系统, ABS-VSC-TRC (TRAC), ABS/VSC/TRC (TRAC) /EPB, ABS/VSC/TRC (TRAC), ABS/VSC/TRC (TRAC) (CAN)
0740	ECB电磁阀 (SRC)	防抱死制动系统/车身稳定控制系统/牵引力控制系统, ABS/VSC/TRC/EPB, ABS/VSC/TRAC, ABS/VSC/TRAC/EPB, 防抱死制动系统- 车身稳定控制系统 - 牵引力控制系统, ABS-VSC-TRC (TRAC), ABS/VSC/TRC (TRAC) /EPB, ABS/VSC/TRC (TRAC), ABS/VSC/TRC (TRAC) (CAN)
0741	电控制动电磁阀 (SMC)	防抱死制动系统/车身稳定控制系统/牵引力控制系统, ABS/VSC/TRC/EPB, ABS/VSC/TRAC, ABS/VSC/TRAC/EPB, 防抱死制动系统- 车身稳定控制系统 - 牵引力控制系统, ABS-VSC-TRC (TRAC), ABS/VSC/TRC (TRAC) /EPB, ABS/VSC/TRC (TRAC), ABS/VSC/TRC (TRAC) (CAN)
0742	电控制动电磁阀 (SC2)	防抱死制动系统/车身稳定控制系统/牵引力控制系统, ABS/VSC/TRC/EPB, ABS/VSC/TRAC, ABS/VSC/TRAC/EPB, 防抱死制动系统- 车身稳定控制系统 - 牵引力控制系统, ABS-VSC-TRC (TRAC), ABS/VSC/TRC (TRAC) /EPB, ABS/VSC/TRC (TRAC), ABS/VSC/TRC (TRAC) (CAN), ABS/VSC/TRC (TRAC) (SIL)
0743	电控制动电磁阀 (SC1)	防抱死制动系统/车身稳定控制系统/牵引力控制系统, ABS/VSC/TRC/EPB, ABS/VSC/TRAC, ABS/VSC/TRAC/EPB, 防抱死制动系统- 车身稳定控制系统 - 牵引力控制系统, ABS-VSC-TRC (TRAC), ABS/VSC/TRC (TRAC) /EPB, ABS/VSC/TRC (TRAC), ABS/VSC/TRC (TRAC) (CAN), ABS/VSC/TRC (TRAC) (SIL)
0744	电控制动电磁阀 (SMC/SRC/SCC)	防抱死制动系统/车身稳定控制系统/牵引力控制系统, ABS/VSC/TRC/EPB, ABS/VSC/TRAC, ABS/VSC/TRAC/EPB, 防抱死制动系统- 车身稳定控制系统 - 牵引力控制系统, ABS-VSC-TRC (TRAC), ABS/VSC/TRC (TRAC) /EPB, ABS/VSC/TRC (TRAC), ABS/VSC/TRC (TRAC) (CAN)
0745	下坡辅助控制指示灯	防抱死制动系统/车身稳定控制系统/牵引力控制系统, ABS/VSC/TRC/EPB, ABS/VSC/TRAC, ABS/VSC/TRAC/EPB, 防抱死制动系统- 车身稳定控制系统 - 牵引力控制系统, ABS-VSC-TRC (TRAC), ABS/VSC/TRC (TRAC) /EPB, ABS/VSC/TRC (TRAC), ABS/VSC/TRC (TRAC) (CAN)
0746	自动防滑差速器指示灯	防抱死制动系统/车身稳定控制系统/牵引力控制系统, ABS/VSC/TRC/EPB, ABS/VSC/TRAC, ABS/VSC/TRAC/EPB, 防抱死制动系统- 车身稳定控制系统 - 牵引力控制系统, ABS-VSC-TRC (TRAC), ABS/VSC/TRC (TRAC) /EPB, ABS/VSC/TRC (TRAC), ABS/VSC/TRC (TRAC) (CAN)

0747	右后轮排气模式	防抱死制动系统/车身稳定控制系统/牵引力控制系统, ABS/VSC/TRC/EPB, ABS/VSC/TRAC, ABS/VSC/TRAC/EPB, 防抱死制动系统- 车身稳定控制系统 - 牵引力控制系统, ABS-VSC-TRC (TRAC), ABS/VSC/TRC (TRAC) /EPB, ABS/VSC/TRC (TRAC), ABS/VSC/TRC (TRAC) (CAN)
0748	左后轮排气模式	防抱死制动系统/车身稳定控制系统/牵引力控制系统, ABS/VSC/TRC/EPB, ABS/VSC/TRAC, ABS/VSC/TRAC/EPB, 防抱死制动系统- 车身稳定控制系统 - 牵引力控制系统, ABS-VSC-TRC (TRAC), ABS/VSC/TRC (TRAC) /EPB, ABS/VSC/TRC (TRAC), ABS/VSC/TRC (TRAC) (CAN)
0749	电控制动控制无效	防抱死制动系统/车身稳定控制系统/牵引力控制系统, ABS/VSC/TRC/EPB, ABS/VSC/TRAC, ABS/VSC/TRAC/EPB
0750	胎压指示灯	防抱死制动系统/车身稳定控制系统/牵引力控制系统, ABS/VSC/TRC/EPB, ABS/VSC/TRAC, ABS/VSC/TRAC/EPB, 防抱死制动系统- 车身稳定控制系统 - 牵引力控制系统, ABS-VSC-TRC (TRAC), ABS/VSC/TRC (TRAC) /EPB, ABS/VSC/TRC (TRAC), ABS/VSC/TRC (TRAC) (CAN)
0751	电控制动警告灯	防抱死制动系统/车身稳定控制系统/牵引力控制系统, ABS/VSC/TRC/EPB, ABS/VSC/TRAC, ABS/VSC/TRAC/EPB, 防抱死制动系统- 车身稳定控制系统 - 牵引力控制系统, ABS-VSC-TRC (TRAC), ABS/VSC/TRC (TRAC) /EPB, ABS/VSC/TRC (TRAC), ABS/VSC/TRC (TRAC) (CAN)
0752	DAB指示灯	防抱死制动系统/车身稳定控制系统/牵引力控制系统, ABS/VSC/TRC/EPB, ABS/VSC/TRAC, ABS/VSC/TRAC/EPB, 防抱死制动系统- 车身稳定控制系统 - 牵引力控制系统, ABS-VSC-TRC (TRAC), ABS/VSC/TRC (TRAC) /EPB, ABS/VSC/TRC (TRAC), ABS/VSC/TRC (TRAC) (CAN)
0753	电子控制制动系统主继电器2工作请求	防抱死制动系统/车身稳定控制系统/牵引力控制系统, ABS/VSC/TRC/EPB, ABS/VSC/TRAC, ABS/VSC/TRAC/EPB, 防抱死制动系统- 车身稳定控制系统 - 牵引力控制系统, ABS-VSC-TRC (TRAC), ABS/VSC/TRC (TRAC) /EPB, ABS/VSC/TRC (TRAC), ABS/VSC/TRC (TRAC) (CAN), ABS/VSC/TRC (TRAC) (SIL)
0754	电源排气模式1	防抱死制动系统/车身稳定控制系统/牵引力控制系统, ABS/VSC/TRC/EPB, ABS/VSC/TRAC, ABS/VSC/TRAC/EPB, 防抱死制动系统- 车身稳定控制系统 - 牵引力控制系统, ABS-VSC-TRC (TRAC), ABS/VSC/TRC (TRAC) /EPB, ABS/VSC/TRC (TRAC), ABS/VSC/TRC (TRAC) (CAN)
0755	电源排气模式2	防抱死制动系统/车身稳定控制系统/牵引力控制系统, ABS/VSC/TRC/EPB, ABS/VSC/TRAC, ABS/VSC/TRAC/EPB, 防抱死制动系统- 车身稳定控制系统 - 牵引力控制系统, ABS-VSC-TRC (TRAC), ABS/VSC/TRC (TRAC) /EPB, ABS/VSC/TRC (TRAC), ABS/VSC/TRC (TRAC) (CAN)

0756	执行器空气排放模式	防抱死制动系统/车身稳定控制系统/牵引力控制系统, ABS/VSC/TRC/EPB, ABS/VSC/TRAC, ABS/VSC/TRAC/EPB, 防抱死制动系统- 车身稳定控制系统 - 牵引力控制系统, ABS-VSC-TRC (TRAC), ABS/VSC/TRC (TRAC)/EPB, ABS/VSC/TRC (TRAC), ABS/VSC/TRC (TRAC) (CAN)
0757	电控制动电磁阀(左后SLR) 阀门打开	防抱死制动系统/车身稳定控制系统/牵引力控制系统, ABS/VSC/TRC/EPB, ABS/VSC/TRAC, ABS/VSC/TRAC/EPB, 防抱死制动系统- 车身稳定控制系统 - 牵引力控制系统, ABS-VSC-TRC (TRAC), ABS/VSC/TRC (TRAC)/EPB, ABS/VSC/TRC (TRAC), ABS/VSC/TRC (TRAC) (CAN), ABS/VSC/TRC (TRAC) (SIL)
0758	电控制动电磁阀(右后SLR) 阀门打开	防抱死制动系统/车身稳定控制系统/牵引力控制系统, ABS/VSC/TRC/EPB, ABS/VSC/TRAC, ABS/VSC/TRAC/EPB, 防抱死制动系统- 车身稳定控制系统 - 牵引力控制系统, ABS-VSC-TRC (TRAC), ABS/VSC/TRC (TRAC)/EPB, ABS/VSC/TRC (TRAC), ABS/VSC/TRC (TRAC) (CAN), ABS/VSC/TRC (TRAC) (SIL)
0759	电控制动电磁阀(左后SLA) 阀门打开	防抱死制动系统/车身稳定控制系统/牵引力控制系统, ABS/VSC/TRC/EPB, ABS/VSC/TRAC, ABS/VSC/TRAC/EPB, 防抱死制动系统- 车身稳定控制系统 - 牵引力控制系统, ABS-VSC-TRC (TRAC), ABS/VSC/TRC (TRAC)/EPB, ABS/VSC/TRC (TRAC), ABS/VSC/TRC (TRAC) (CAN), ABS/VSC/TRC (TRAC) (SIL)
0760	电控制动电磁阀(右前SLR) 阀门打开	防抱死制动系统/车身稳定控制系统/牵引力控制系统, ABS/VSC/TRC/EPB, ABS/VSC/TRAC, ABS/VSC/TRAC/EPB, 防抱死制动系统- 车身稳定控制系统 - 牵引力控制系统, ABS-VSC-TRC (TRAC), ABS/VSC/TRC (TRAC)/EPB, ABS/VSC/TRC (TRAC), ABS/VSC/TRC (TRAC) (CAN), ABS/VSC/TRC (TRAC) (SIL)
0761	电控制动电磁阀(左前SLA) 阀门打开	防抱死制动系统/车身稳定控制系统/牵引力控制系统, ABS/VSC/TRC/EPB, ABS/VSC/TRAC, ABS/VSC/TRAC/EPB, 防抱死制动系统- 车身稳定控制系统 - 牵引力控制系统, ABS-VSC-TRC (TRAC), ABS/VSC/TRC (TRAC)/EPB, ABS/VSC/TRC (TRAC), ABS/VSC/TRC (TRAC) (CAN), ABS/VSC/TRC (TRAC) (SIL)
0762	电控制动电磁阀(左前SLR) 阀门打开	防抱死制动系统/车身稳定控制系统/牵引力控制系统, ABS/VSC/TRC/EPB, ABS/VSC/TRAC, ABS/VSC/TRAC/EPB, 防抱死制动系统- 车身稳定控制系统 - 牵引力控制系统, ABS-VSC-TRC (TRAC), ABS/VSC/TRC (TRAC)/EPB, ABS/VSC/TRC (TRAC), ABS/VSC/TRC (TRAC) (CAN), ABS/VSC/TRC (TRAC) (SIL)

0763	电控制动电磁阀(右后SLA) 阀门打开	防抱死制动系统/车身稳定控制系统/牵引力控制系统, ABS/VSC/TRC/EPB, ABS/VSC/TRAC, ABS/VSC/TRAC /EPB, 防抱死制动系统- 车身稳定控制系统 - 牵引力控制系统, ABS-VSC-TRC (TRAC), ABS/VSC/TRC (TRAC) /EPB, ABS/VSC/TRC (TRAC), ABS/VSC/TRC (TRAC) (CAN), ABS/VSC/TRC (TRAC) (SIL)
0764	电控制动电磁阀(SLR) 阀门关闭	防抱死制动系统/车身稳定控制系统/牵引力控制系统, ABS/VSC/TRC/EPB, ABS/VSC/TRAC, ABS/VSC/TRAC /EPB, 防抱死制动系统- 车身稳定控制系统 - 牵引力控制系统, ABS-VSC-TRC (TRAC), ABS/VSC/TRC (TRAC) /EPB, ABS/VSC/TRC (TRAC), ABS/VSC/TRC (TRAC) (CAN)
0765	电控制动电磁阀(SLA) 阀门关闭	防抱死制动系统/车身稳定控制系统/牵引力控制系统, ABS/VSC/TRC/EPB, ABS/VSC/TRAC, ABS/VSC/TRAC /EPB, 防抱死制动系统- 车身稳定控制系统 - 牵引力控制系统, ABS-VSC-TRC (TRAC), ABS/VSC/TRC (TRAC) /EPB, ABS/VSC/TRC (TRAC), ABS/VSC/TRC (TRAC) (CAN)
0766	电控制动电磁阀(右前SLA) 阀门打开	防抱死制动系统/车身稳定控制系统/牵引力控制系统, ABS/VSC/TRC/EPB, ABS/VSC/TRAC, ABS/VSC/TRAC /EPB, 防抱死制动系统- 车身稳定控制系统 - 牵引力控制系统, ABS-VSC-TRC (TRAC), ABS/VSC/TRC (TRAC) /EPB, ABS/VSC/TRC (TRAC), ABS/VSC/TRC (TRAC) (CAN), ABS/VSC/TRC (TRAC) (SIL)
0767	电控制动电磁阀(右后SLR) 阀门关闭	防抱死制动系统/车身稳定控制系统/牵引力控制系统, ABS/VSC/TRC/EPB, ABS/VSC/TRAC, ABS/VSC/TRAC /EPB, 防抱死制动系统- 车身稳定控制系统 - 牵引力控制系统, ABS-VSC-TRC (TRAC), ABS/VSC/TRC (TRAC) /EPB, ABS/VSC/TRC (TRAC), ABS/VSC/TRC (TRAC) (CAN)
0768	电控制动电磁阀(左后SLA) 阀门关闭	防抱死制动系统/车身稳定控制系统/牵引力控制系统, ABS/VSC/TRC/EPB, ABS/VSC/TRAC, ABS/VSC/TRAC /EPB, 防抱死制动系统- 车身稳定控制系统 - 牵引力控制系统, ABS-VSC-TRC (TRAC), ABS/VSC/TRC (TRAC) /EPB, ABS/VSC/TRC (TRAC), ABS/VSC/TRC (TRAC) (CAN)
0769	电控制动电磁阀(左后SLR) 阀门关闭	防抱死制动系统/车身稳定控制系统/牵引力控制系统, ABS/VSC/TRC/EPB, ABS/VSC/TRAC, ABS/VSC/TRAC /EPB, 防抱死制动系统- 车身稳定控制系统 - 牵引力控制系统, ABS-VSC-TRC (TRAC), ABS/VSC/TRC (TRAC) /EPB, ABS/VSC/TRC (TRAC), ABS/VSC/TRC (TRAC) (CAN)
0770	电控制动电磁阀(右前SLR) 阀门关闭	防抱死制动系统/车身稳定控制系统/牵引力控制系统, ABS/VSC/TRC/EPB, ABS/VSC/TRAC, ABS/VSC/TRAC /EPB, 防抱死制动系统- 车身稳定控制系统 - 牵引力控制系统, ABS-VSC-TRC (TRAC), ABS/VSC/TRC (TRAC) /EPB, ABS/VSC/TRC (TRAC), ABS/VSC/TRC (TRAC) (CAN)

0771	电控制动电磁阀(左前SLA) 阀门关闭	防抱死制动系统/车身稳定控制系统/牵引力控制系统, ABS/VSC/TRC/EPB, ABS/VSC/TRAC, ABS/VSC/TRAC /EPB, 防抱死制动系统- 车身稳定控制系统 - 牵引力控制系统, ABS-VSC-TRC (TRAC), ABS/VSC/TRC (TRAC) /EPB, ABS/VSC/TRC (TRAC), ABS/VSC/TRC (TRAC) (CAN)
0772	电控制动电磁阀(左前SLR) 阀门关闭	防抱死制动系统/车身稳定控制系统/牵引力控制系统, ABS/VSC/TRC/EPB, ABS/VSC/TRAC, ABS/VSC/TRAC /EPB, 防抱死制动系统- 车身稳定控制系统 - 牵引力控制系统, ABS-VSC-TRC (TRAC), ABS/VSC/TRC (TRAC) /EPB, ABS/VSC/TRC (TRAC), ABS/VSC/TRC (TRAC) (CAN)
0773	电控制动电磁阀(右后SLA) 阀门关闭	防抱死制动系统/车身稳定控制系统/牵引力控制系统, ABS/VSC/TRC/EPB, ABS/VSC/TRAC, ABS/VSC/TRAC /EPB, 防抱死制动系统- 车身稳定控制系统 - 牵引力控制系统, ABS-VSC-TRC (TRAC), ABS/VSC/TRC (TRAC) /EPB, ABS/VSC/TRC (TRAC), ABS/VSC/TRC (TRAC) (CAN)
0774	车辆稳定控制系统/牵引力控制系统电磁阀 (SPFL)	防抱死制动系统/车身稳定控制系统/牵引力控制系统, ABS/VSC/TRC/EPB
0775	电动助力转向电磁阀	防抱死制动系统/车身稳定控制系统/牵引力控制系统, ABS/VSC/TRC/EPB, ABS/VSC/TRAC, ABS/VSC/TRAC /EPB, 防抱死制动系统- 车身稳定控制系统 - 牵引力控制系统, 防抱死制动系统 - 车身稳定控制系统, ABS-VSC-TRC (TRAC), ABS/VSC/TRC (TRAC) /EPB, ABS/VSC/TRC (TRAC), ABS/VSC/TRC (TRAC) (CAN), ABS/VSC/TRC (TRAC) (SIL)
0776	电控制动电磁阀(右前SLA) 阀门关闭	防抱死制动系统/车身稳定控制系统/牵引力控制系统, ABS/VSC/TRC/EPB, ABS/VSC/TRAC, ABS/VSC/TRAC /EPB, 防抱死制动系统- 车身稳定控制系统 - 牵引力控制系统, ABS-VSC-TRC (TRAC), ABS/VSC/TRC (TRAC) /EPB, ABS/VSC/TRC (TRAC), ABS/VSC/TRC (TRAC) (CAN)
0777	车辆稳定控制系统/牵引力控制系统电磁阀 (SMR)	防抱死制动系统/车身稳定控制系统/牵引力控制系统, ABS/VSC/TRC/EPB
0778	车辆稳定控制系统/牵引力控制系统电磁阀 (SPFR)	防抱死制动系统/车身稳定控制系统/牵引力控制系统, ABS/VSC/TRC/EPB
0779	车辆稳定控制系统/牵引力控制系统电磁阀 (SMF)	防抱死制动系统/车身稳定控制系统/牵引力控制系统, ABS/VSC/TRC/EPB
0780	车辆稳定控制系统/牵引力控制系统电磁阀 (SRMF)	防抱死制动系统/车身稳定控制系统/牵引力控制系统, ABS/VSC/TRC/EPB
0781	车辆稳定控制系统/牵引力控制系统电磁阀 (SRMR)	防抱死制动系统/车身稳定控制系统/牵引力控制系统, ABS/VSC/TRC/EPB
0782	车辆稳定控制系统/牵引力控制系统电磁阀 (SRCR)	防抱死制动系统/车身稳定控制系统/牵引力控制系统, ABS/VSC/TRC/EPB
0783	侧倾控制信号蜂鸣器	防抱死制动系统/车身稳定控制系统/牵引力控制系统, ABS/VSC/TRC/EPB, ABS/VSC/TRAC, ABS/VSC/TRAC /EPB, 防抱死制动系统- 车身稳定控制系统 - 牵引力控制系统, ABS-VSC-TRC (TRAC), ABS/VSC/TRC (TRAC) /EPB, ABS/VSC/TRC (TRAC), ABS/VSC/TRC (TRAC) (CAN)

0784	电子控制制动系统电机继电器工作请求	防抱死制动系统/车身稳定控制系统/牵引力控制系统, ABS/VSC/TRC/EPB, ABS/VSC/TRAC, ABS/VSC/TRAC/EPB, 防抱死制动系统- 车身稳定控制系统 - 牵引力控制系统, ABS-VSC-TRC (TRAC), ABS/VSC/TRC (TRAC) /EPB, ABS/VSC/TRC (TRAC), ABS/VSC/TRC (TRAC) (CAN)
0785	电子控制制动系统电机继电器2工作请求	防抱死制动系统/车身稳定控制系统/牵引力控制系统, ABS/VSC/TRC/EPB, ABS/VSC/TRAC, ABS/VSC/TRAC/EPB, 防抱死制动系统- 车身稳定控制系统 - 牵引力控制系统, ABS-VSC-TRC (TRAC), ABS/VSC/TRC (TRAC) /EPB, ABS/VSC/TRC (TRAC), ABS/VSC/TRC (TRAC) (CAN)
0786	防抱死制动系统电磁阀	防抱死制动系统/车身稳定控制系统/牵引力控制系统, ABS / EPB, 电动驻车制动, ABS/VSC/TRC/EPB, ABS/VSC/TRAC, ABS/VSC/TRAC/EPB, 防抱死制动系统- 车身稳定控制系统 - 牵引力控制系统, ABS-VSC-TRC (TRAC), ABS/VSC/TRC (TRAC) /EPB, ABS/VSC/TRC (TRAC), ABS/VSC/TRC (TRAC) (CAN)
0787	刹车灯系统指示灯	防抱死制动系统/车身稳定控制系统/牵引力控制系统, ABS/VSC/TRC/EPB, ABS/VSC/TRAC, ABS/VSC/TRAC/EPB, 防抱死制动系统- 车身稳定控制系统 - 牵引力控制系统, ABS-VSC-TRC (TRAC), ABS/VSC/TRC (TRAC) /EPB, ABS/VSC/TRC (TRAC), ABS/VSC/TRC (TRAC) (CAN)
0788	排水系统排气模式	防抱死制动系统/车身稳定控制系统/牵引力控制系统, ABS/VSC/TRC/EPB, ABS/VSC/TRAC, ABS/VSC/TRAC/EPB, 防抱死制动系统- 车身稳定控制系统 - 牵引力控制系统, ABS-VSC-TRC (TRAC), ABS/VSC/TRC (TRAC) /EPB, ABS/VSC/TRC (TRAC), ABS/VSC/TRC (TRAC) (CAN), ABS/VSC/TRC (TRAC) (SIL)
0789	泵检查模式	防抱死制动系统/车身稳定控制系统/牵引力控制系统, ABS/VSC/TRC/EPB, ABS/VSC/TRAC, ABS/VSC/TRAC/EPB, 防抱死制动系统- 车身稳定控制系统 - 牵引力控制系统, ABS-VSC-TRC (TRAC), ABS/VSC/TRC (TRAC) /EPB, ABS/VSC/TRC (TRAC), ABS/VSC/TRC (TRAC) (CAN)
0790	预碰撞制动系统关闭指示灯	防抱死制动系统/车身稳定控制系统/牵引力控制系统, ABS/VSC/TRC/EPB, ABS/VSC/TRAC, ABS/VSC/TRAC/EPB, 防抱死制动系统- 车身稳定控制系统 - 牵引力控制系统, ABS-VSC-TRC (TRAC), ABS/VSC/TRC (TRAC) /EPB, ABS/VSC/TRC (TRAC), ABS/VSC/TRC (TRAC) (CAN)
0791	制动保持备用指示灯	防抱死制动系统/车身稳定控制系统/牵引力控制系统, ABS/VSC/TRC/EPB, ABS/VSC/TRAC, ABS/VSC/TRAC/EPB, 防抱死制动系统- 车身稳定控制系统 - 牵引力控制系统, ABS-VSC-TRC (TRAC), ABS/VSC/TRC (TRAC) /EPB, ABS/VSC/TRC (TRAC), ABS/VSC/TRC (TRAC) (CAN)

0792	制动保持工作指示灯	防抱死制动系统/车身稳定控制系统/牵引力控制系统, ABS/VSC/TRC/EPB, ABS/VSC/TRAC, ABS/VSC/TRAC/EPB, 防抱死制动系统- 车身稳定控制系统 - 牵引力控制系统, ABS-VSC-TRC (TRAC), ABS/VSC/TRC (TRAC)/EPB, ABS/VSC/TRC (TRAC), ABS/VSC/TRC (TRAC) (CAN)
0793	低速巡航开启指示灯	防抱死制动系统/车身稳定控制系统/牵引力控制系统, ABS/VSC/TRC/EPB, ABS/VSC/TRAC, ABS/VSC/TRAC/EPB, 防抱死制动系统- 车身稳定控制系统 - 牵引力控制系统, ABS-VSC-TRC (TRAC), ABS/VSC/TRC (TRAC)/EPB, ABS/VSC/TRC (TRAC), ABS/VSC/TRC (TRAC) (CAN)
0794	车辆稳定控制系统/牵引力控制系统电磁阀 (SRCF)	防抱死制动系统/车身稳定控制系统/牵引力控制系统, ABS/VSC/TRC/EPB
0795	电控制动电磁阀 (SCSS)	防抱死制动系统/车身稳定控制系统/牵引力控制系统, ABS/VSC/TRC/EPB, ABS/VSC/TRAC, ABS/VSC/TRAC/EPB, 防抱死制动系统- 车身稳定控制系统 - 牵引力控制系统, ABS-VSC-TRC (TRAC), ABS/VSC/TRC (TRAC)/EPB, ABS/VSC/TRC (TRAC), ABS/VSC/TRC (TRAC) (CAN), ABS/VSC/TRC (TRAC) (SIL)
0796	电控制动电磁阀 (SMC1)	防抱死制动系统/车身稳定控制系统/牵引力控制系统, ABS/VSC/TRC/EPB, ABS/VSC/TRAC, ABS/VSC/TRAC/EPB, 防抱死制动系统- 车身稳定控制系统 - 牵引力控制系统, ABS-VSC-TRC (TRAC), ABS/VSC/TRC (TRAC)/EPB, ABS/VSC/TRC (TRAC), ABS/VSC/TRC (TRAC) (CAN), ABS/VSC/TRC (TRAC) (SIL)
0797	电控制动电磁阀 (SMC2)	防抱死制动系统/车身稳定控制系统/牵引力控制系统, ABS/VSC/TRC/EPB, ABS/VSC/TRAC, ABS/VSC/TRAC/EPB, 防抱死制动系统- 车身稳定控制系统 - 牵引力控制系统, ABS-VSC-TRC (TRAC), ABS/VSC/TRC (TRAC)/EPB, ABS/VSC/TRC (TRAC), ABS/VSC/TRC (TRAC) (CAN), ABS/VSC/TRC (TRAC) (SIL)
0798	防抱死制动系统电磁线圈 (右后释放)	防抱死制动系统/车身稳定控制系统/牵引力控制系统, ABS/VSC/TRC/EPB, ABS/VSC/TRAC, ABS/VSC/TRAC/EPB
0799	防抱死制动系统电磁线圈 (右后保持)	防抱死制动系统/车身稳定控制系统/牵引力控制系统, ABS/VSC/TRC/EPB, ABS/VSC/TRAC, ABS/VSC/TRAC/EPB
0800	防抱死制动系统电磁线圈 (左后释放)	防抱死制动系统/车身稳定控制系统/牵引力控制系统, ABS/VSC/TRC/EPB, ABS/VSC/TRAC, ABS/VSC/TRAC/EPB
0801	防抱死制动系统电磁线圈 (左前释放)	防抱死制动系统/车身稳定控制系统/牵引力控制系统, ABS/VSC/TRC/EPB, ABS/VSC/TRAC, ABS/VSC/TRAC/EPB
0802	防抱死制动系统电磁线圈 (右前释放)	防抱死制动系统/车身稳定控制系统/牵引力控制系统, ABS/VSC/TRC/EPB, ABS/VSC/TRAC, ABS/VSC/TRAC/EPB
0803	防抱死制动系统电磁线圈 (右前保持)	防抱死制动系统/车身稳定控制系统/牵引力控制系统, ABS/VSC/TRC/EPB, ABS/VSC/TRAC, ABS/VSC/TRAC/EPB

0804	防抱死制动系统电磁线圈(左前保持)	防抱死制动系统/车身稳定控制系统/牵引力控制系统, ABS/VSC/TRC/EPB, ABS/VSC/TRAC, ABS/VSC/TRAC/EPB
0805	防抱死制动系统电磁线圈(左后保持)	防抱死制动系统/车身稳定控制系统/牵引力控制系统, ABS/VSC/TRC/EPB, ABS/VSC/TRAC, ABS/VSC/TRAC/EPB
0806	H/B电机继电器	防抱死制动系统/车身稳定控制系统/牵引力控制系统, ABS/VSC/TRC/EPB, ABS/VSC/TRAC, ABS/VSC/TRAC/EPB, 防抱死制动系统- 车身稳定控制系统 - 牵引力控制系统, ABS-VSC-TRC (TRAC), ABS/VSC/TRC (TRAC) /EPB, ABS/VSC/TRC (TRAC), ABS/VSC/TRC (TRAC) (CAN), ABS/VSC/TRC (TRAC) (SIL)
0807	防滑指示灯	防抱死制动系统/车身稳定控制系统/牵引力控制系统, ABS/VSC/TRC/EPB, ABS/VSC/TRAC, ABS/VSC/TRAC/EPB, 防抱死制动系统- 车身稳定控制系统 - 牵引力控制系统, ABS-VSC-TRC (TRAC), ABS/VSC/TRC (TRAC) /EPB, ABS/VSC/TRC (TRAC), ABS/VSC/TRC (TRAC) (CAN), 四轮驱动 (CAN)
0808	4WD警告灯	防抱死制动系统/车身稳定控制系统/牵引力控制系统, ABS/VSC/TRC/EPB, ABS/VSC/TRAC, ABS/VSC/TRAC/EPB, 防抱死制动系统- 车身稳定控制系统 - 牵引力控制系统, ABS-VSC-TRC (TRAC), ABS/VSC/TRC (TRAC) /EPB, ABS/VSC/TRC (TRAC), ABS/VSC/TRC (TRAC) (CAN), 四轮驱动 (CAN)
0809	牵引力控制系统电机继电器	防抱死制动系统/车身稳定控制系统/牵引力控制系统, ABS/VSC/TRC/EPB, ABS/VSC/TRAC, ABS/VSC/TRAC/EPB
0810	预充电泵	防抱死制动系统/车身稳定控制系统/牵引力控制系统, ABS/VSC/TRC/EPB, ABS/VSC/TRAC, ABS/VSC/TRAC/EPB
0811	刹车灯控制继电器或刹车灯开关总成端子 STP2 输入	防抱死制动系统/车身稳定控制系统/牵引力控制系统, ABS/VSC/TRC/EPB, ABS/VSC/TRAC, ABS/VSC/TRAC/EPB
0812	电磁阀继电器	防抱死制动系统/车身稳定控制系统/牵引力控制系统, ABS / EPB, 电动驻车制动, 制动助力器, ABS/VSC/TRC/EPB, ABS/VSC/TRAC, ABS/VSC/TRAC/EPB, 防抱死制动系统- 车身稳定控制系统 - 牵引力控制系统, 防抱死制动系统 - 车身稳定控制系统, ABS-VSC-TRC (TRAC), ABS/VSC/TRC (TRAC) /EPB, ABS/VSC/TRC (TRAC), ABS/VSC/TRC (TRAC) (CAN), ABS/VSC/TRC (TRAC) (SIL)
0813	仪表发出连续警报声音	停机系统状态由认证ECU或智能钥匙ECU确定
0814	不在驻车挡警报	停机系统状态由认证ECU或智能钥匙ECU确定
0815	电缆断裂警报	停机系统状态由认证ECU或智能钥匙ECU确定
0816	钥匙警报不匹配	停机系统状态由认证ECU或智能钥匙ECU确定
0817	转向卡住警报	停机系统状态由认证ECU或智能钥匙ECU确定
0818	测量仪鸣响	停机系统状态由认证ECU或智能钥匙ECU确定
0819	测量仪蜂鸣器	车道控制, 停机系统状态由认证ECU或智能钥匙ECU确定
0820	滑动遮阳帘	滑动遮阳帘
0821	后悬架臂简单显示请求	PCS/LDA/RSA/LVN, 路标辅助
0822	电动冷却风扇	EV

0823	LVN指示灯	PCS/LDA/RSA/LVN
0824	LVN蜂鸣器请求	PCS/LDA/RSA/LVN
0825	LVN HMI请求	PCS/LDA/RSA/LVN
0826	预碰撞安全系统蜂鸣器请求	PCS/LDA/RSA/LVN
0827	仪表蜂鸣器请求	PCS/LDA/RSA/LVN
0828	激活EVAP清除VSV	发动机
0829	控制进气VVT OCV占空比组1	发动机
0830	控制排气VVT OCV占空比组1	发动机
0831	控制目标燃油压力偏移	发动机
0832	控制中冷器水泵	发动机
0833	控制燃油泵占空比	发动机
0834	控制发动机冷却风扇占空比	发动机
0835	启动空气旁路阀	发动机
0836	控制废气阀门占空比	发动机
0837	激活OBD诊断接头TC端子	发动机
0838	激活燃油压力排放	发动机
0839	启动电路继电器	发动机
0840	控制发动机冷却风扇	发动机
0841	激活电磁阀 (SC2)	发动机, 混合动力控制, EV
0842	激活电磁阀 (SC1)	发动机, 混合动力控制, EV
0843	激活电磁阀 (SLP)	发动机
0844	激活电磁阀 (SLS) 最大 / 最小	发动机
0845	激活电磁阀 (SLS) 高/低	发动机
0846	激活电磁阀 (SC)	发动机
0847	ACM禁用激活	发动机
0848	启动冷却水路径切换阀	发动机
0849	控制进气VVT OCV占空比组2	发动机
0850	控制排气VVT OCV占空比组2	发动机
0851	ACIS谐振控制进气系统控制阀电机占空比控制	发动机
0852	燃油泵单相通电	发动机
0853	激活电磁阀 (SL6)	发动机
0854	激活电磁阀 (SC3)	发动机
0855	控制电动恒温器占空比	发动机
0856	控制1组VVT-iE可变气门正时开角	发动机
0857	激活冷却水路径切换阀2	发动机
0858	激活发动机油压控制阀	发动机
0859	控制2组VVT-iE可变气门正时开角2组	发动机
0860	禁止怠速燃油切断	发动机
0861	禁止催化剂过热失火防止燃油切断	发动机
0862	控制燃油喷射模式	发动机
0863	激活锁定电磁阀	发动机
0864	D-4S (4缸燃油切断)	发动机
0865	控制换挡区域 (CVT)	发动机
0866	D-4S (6缸燃油切断)	发动机
0867	蜂鸣器操作 (800Hz, Vol L, 带阻尼)	组合仪表
0868	蜂鸣器操作 (800Hz, Vol L, 不带阻尼)	组合仪表
0869	蜂鸣器操作 (800Hz, Vol S, 带阻尼)	组合仪表

0870	蜂鸣器操作(800Hz, Vol S, 不带阻尼)	组合仪表
0871	蜂鸣器操作(1.6kHz, Vol S, 不带阻尼)	组合仪表
0872	蜂鸣器操作(2.0kHz, Vol S, 不带阻尼)	组合仪表
0873	蜂鸣器操作(2.4kHz, Vol L, 不带阻尼)	组合仪表
0874	多功能显示器所有(白色)	组合仪表
0875	多功能显示器默认屏幕	组合仪表
0876	燃油量表指示灯	组合仪表
0877	车辆停止警告	组合仪表
0878	转至服务警告	组合仪表
0879	前照灯指示灯	组合仪表
0880	尾灯指示灯	组合仪表
0881	前雾灯指示灯	组合仪表
0882	后雾灯指示灯	组合仪表
0883	自动调平前照灯指示灯	组合仪表
0884	自动远光指示灯(绿色)	组合仪表
0885	自动远光指示灯(黄色)	组合仪表
0886	LED头灯警告	组合仪表
0887	尾灯指示灯	组合仪表
0888	驾驶员侧座椅安全带警告	组合仪表
0889	乘客侧安全带警告	组合仪表
0890	后座安全带警告	组合仪表
0891	喷洗器警告	组合仪表
0892	门打开警告	组合仪表
0893	安全气囊警告	组合仪表
0894	行人保护警告	组合仪表
0895	自动空调指示灯	组合仪表
0896	紧急出口警告	组合仪表
0897	油压警告	组合仪表
0898	油位警告	组合仪表
0899	预热警告	组合仪表
0900	冷却液热警告灯	组合仪表
0901	冷却液冷却警告灯	组合仪表
0902	水位警告	组合仪表
0903	节能指示灯	组合仪表
0904	维修警告	组合仪表
0905	正时皮带警告	组合仪表
0906	燃油滤清器警告	组合仪表
0907	检查发动机警告	组合仪表
0908	燃油警告(压缩天然气)	组合仪表
0909	LPG指示灯	组合仪表
0910	还原剂警告	组合仪表
0911	电控变速器电源指示灯	组合仪表
0912	电控变速器雪地模式指示器	组合仪表
0913	运动指示器(CVT 运动)	组合仪表
0914	节能模式指示灯	组合仪表
0915	MMT E模式警告	组合仪表
0916	SIL指示灯(向上)	组合仪表
0917	SIL指示灯(向下)	组合仪表
0918	自动变速器油温警告	组合仪表
0919	自动变速器压力警告	组合仪表

0920	四轮驱动警告	组合仪表
0921	四轮驱动自动指示灯	组合仪表
0922	四轮驱动指示灯(绿色)	组合仪表
0923	四轮驱动指示灯(黄色)	组合仪表
0924	中央差速锁指示灯	组合仪表
0925	后差速锁指示灯	组合仪表
0926	四轮驱动锁定指示灯	组合仪表
0927	低速四驱指示灯	组合仪表
0928	iMT指示灯(绿色)	组合仪表
0929	iMT指示器(黄色)	组合仪表
0930	NAVI无极变速器指示灯	组合仪表
0931	刹车警告	组合仪表
0932	驻车警告	组合仪表
0933	防抱死制动系统警告	组合仪表
0934	电控制动警告	组合仪表
0935	防滑警告灯	组合仪表
0936	ACTIVE TRC警告	组合仪表
0937	制动保持指示灯	组合仪表
0938	自动保持指示器	组合仪表
0939	下坡辅助控制指示灯	组合仪表
0940	下坡辅助控制警告	组合仪表
0941	缓行警告灯	组合仪表
0942	关闭道路指导警告	组合仪表
0943	轮胎压力警告系统指示灯	组合仪表
0944	电动助力转向警告	组合仪表
0945	电子动力转向警告	组合仪表
0946	可变齿比转向系统警告	组合仪表
0947	自适应可变悬架系统运动指示	组合仪表
0948	自适应可变悬架系统舒适指示	组合仪表
0949	KDSS警告	组合仪表
0950	高度高警告	组合仪表
0951	空气悬架指示灯(高)	组合仪表
0952	空气悬架指示灯(低)	组合仪表
0953	行李箱模式指示灯(黄色)	组合仪表
0954	预碰撞安全系统关闭警告	组合仪表
0955	预碰撞安全系统警告	组合仪表
0956	雷达巡航指示灯(黄色)	组合仪表
0957	巡航指示灯(黄色)	组合仪表
0958	SET指示灯	组合仪表
0959	车道偏离警告转向控制指示灯	组合仪表
0960	车道漂移指示灯	组合仪表
0961	车道漂移警告	组合仪表
0962	LDA车道偏离警示指示灯	组合仪表
0963	车道偏离警告	组合仪表
0964	左车道偏离警告指示灯	组合仪表
0965	左车道偏离警告	组合仪表
0966	右车道偏离警告指示灯	组合仪表
0967	右车道偏离警告	组合仪表
0968	ASL警告	组合仪表
0969	盲点监控系统指示灯	组合仪表
0970	盲点监测系统警告	组合仪表
0971	RCTA指示灯	组合仪表
0972	智能间隙声呐关闭警告	组合仪表
0973	智能停车辅助指示灯	组合仪表

0974	制动优先警告	组合仪表
0975	夜视指示灯	组合仪表, 夜视, 组合仪表(SIL)
0976	READY指示灯	组合仪表
0977	纯电动驱动指示灯	组合仪表
0978	高压单元热警告	组合仪表
0979	SOC警告	组合仪表
0980	充电指示灯	组合仪表
0981	充电警告	组合仪表
0982	氢气泄漏警告	组合仪表
0983	所有指示器	组合仪表
0984	辅助电池警告	组合仪表
0985	ODO/TRIP切换开关	组合仪表
0986	TRIP复位开关	组合仪表
0987	多功能显示器选择开关	组合仪表
0988	仪表白天模式灯	组合仪表
0989	灯控开关(单个)	组合仪表
0990	定时器开关(单路)	组合仪表
0991	车速表操作(0km / h, 0MPH)	组合仪表
0992	车速表操作(40km / h, 40MPH)	组合仪表
0993	车速表操作(80km / h, 80MPH)	组合仪表
0994	车速表操作(120km / h, 120MPH)	组合仪表
0995	车速表操作(160km / h, 160MPH)	组合仪表
0996	车速表操作(200km / h, 200MPH)	组合仪表
0997	车速表操作(240km / h, 240MPH)	组合仪表
0998	车速表操作(280km / h, 280MPH)	组合仪表
0999	车速表操作(320km / h, 320MPH)	组合仪表
1000	车速表操作(360km / h, 360MPH)	组合仪表
1001	车速表操作(400km / h, 400MPH)	组合仪表
1002	转速表操作(0转/分钟)	组合仪表
1003	转速表操作(1000rpm)	组合仪表
1004	转速表操作(2000rpm)	组合仪表
1005	转速表操作(3000rpm)	组合仪表
1006	转速表操作(4000rpm)	组合仪表
1007	转速表操作(5000rpm)	组合仪表
1008	转速表操作(6000rpm)	组合仪表
1009	转速表操作(7000rpm)	组合仪表
1010	转速表操作(8000rpm)	组合仪表
1011	转速表操作(9000rpm)	组合仪表
1012	转速表操作(10000rpm)	组合仪表
1013	燃油表操作(引向器E)	组合仪表
1014	燃油表操作(空)	组合仪表
1015	燃油表操作(警告)	组合仪表
1016	燃油表操作(1/4)	组合仪表
1017	燃油表操作(1/2)	组合仪表
1018	燃油表操作(3/4)	组合仪表
1019	燃油表操作(满)	组合仪表

1020	燃油表操作(引向器F)	组合仪表
1021	子燃油量表操作(引向器E)	组合仪表
1022	子燃油量表操作(空)	组合仪表
1023	子燃油量表操作(1/4)	组合仪表
1024	子燃油量表操作(1/2)	组合仪表
1025	子燃油量表操作(3/4)	组合仪表
1026	子燃油量表操作(满)	组合仪表
1027	子燃油量表操作(引向器F)	组合仪表
1028	水温计操作(50C, 122F)	组合仪表
1029	水温表操作(60C, 140F)	组合仪表
1030	水温表操作(70C, 158F)	组合仪表
1031	水温表操作(80C, 176F)	组合仪表
1032	水温表操作(中)	组合仪表
1033	水温表操作(110C, 230F)	组合仪表
1034	水温表操作(120C, 248F)	组合仪表
1035	水温计操作(127C, 260F)	组合仪表
1036	电压表操作(0V)	组合仪表
1037	电压表操作(3V)	组合仪表
1038	电压表操作(6V)	组合仪表
1039	电压表操作(9V)	组合仪表
1040	电压表操作(12V)	组合仪表
1041	电压表操作(15V)	组合仪表
1042	电压表操作(18V)	组合仪表
1043	油压表操作(低)	组合仪表
1044	油压表操作(1/4)	组合仪表
1045	油压表操作(1/2)	组合仪表
1046	油压表操作(3/4)	组合仪表
1047	油压表操作(高)	组合仪表
1048	HV系统指示灯(最小)	组合仪表
1049	HV系统指示灯(-50%)	组合仪表
1050	HV系统指示灯(0%)	组合仪表
1051	HV系统指示灯(100%)	组合仪表
1052	高压系统指示灯(200%)	组合仪表
1053	HV系统指示灯(300%)	组合仪表
1054	HV系统指示灯(400%)	组合仪表
1055	HV系统指示灯(最大)	组合仪表
1056	SOC 指示器(最低)	组合仪表
1057	SOC 指示器(1/4)	组合仪表
1058	SOC 指示器(1/2)	组合仪表
1059	SOC 指示器(3/4)	组合仪表
1060	SOC 指示器(最高)	组合仪表
1061	CNG的燃油计操作(引向器E)	组合仪表
1062	CNG的燃油计操作(空)	组合仪表
1063	CNG的燃油计操作(警告)	组合仪表
1064	CNG的燃油计操作(1/4)	组合仪表
1065	CNG的燃油计操作(1/2)	组合仪表
1066	CNG的燃油计操作(3/4)	组合仪表
1067	CNG的燃油计操作(满)	组合仪表
1068	CNG的燃油计操作(引向器F)	组合仪表
1069	仪表显示(全部)	组合仪表
1070	仪表显示(0)	组合仪表
1071	仪表显示(1)	组合仪表
1072	仪表显示(2)	组合仪表
1073	仪表显示(3)	组合仪表

1074	仪表显示(4)	组合仪表
1075	仪表显示(5)	组合仪表
1076	仪表显示(6)	组合仪表
1077	仪表显示(7)	组合仪表
1078	仪表显示(8)	组合仪表
1079	仪表显示(9)	组合仪表
1080	自动变速箱指示器操作(驻车)	组合仪表
1081	自动变速箱指示器操作(倒挡)	组合仪表
1082	自动变速箱指示器操作(空挡)	组合仪表
1083	自动变速箱指示器操作(前进)	组合仪表
1084	自动变速箱指示器操作(4)	组合仪表
1085	自动变速箱指示器操作(3)	组合仪表
1086	自动变速箱指示器操作(2)	组合仪表
1087	自动变速箱指示器操作(低速)	组合仪表
1088	自动变速箱指示器操作(制动)	组合仪表
1089	自动变速箱指示器操作(运动)	组合仪表
1090	自动变速箱指示器操作(运动)	组合仪表
1091	自动变速箱指示器操作(运动)	组合仪表
1092	速度信号输入(0)	组合仪表
1093	速度信号输入(40)	组合仪表
1094	速度信号输入(80)	组合仪表
1095	速度信号输入(120)	组合仪表
1096	速度信号输入(160)	组合仪表
1097	速度信号输入(200)	组合仪表
1098	速度信号输入(240)	组合仪表
1099	速度信号输入(280)	组合仪表
1100	速度信号输入(320)	组合仪表
1101	速度信号输入(360)	组合仪表
1102	速度信号输入(400)	组合仪表
1103	灯控开关(向上)	组合仪表
1104	灯控开关(向下)	组合仪表
1105	定时器开关(H)	组合仪表
1106	定时器开关(M)	组合仪表
1107	定时器开关(00)	组合仪表
1108	多路开关(向上)	组合仪表
1109	多路开关(向下)	组合仪表
1110	多路开关(左)	组合仪表
1111	多路开关(右)	组合仪表
1112	多路开关(输入)	组合仪表
1113	多路开关(向后)	组合仪表
1114	多路开关(顶部)	组合仪表
1115	激活逆变器水泵	混合动力控制, EV
1116	控制混合动力电池冷却风扇	混合动力控制, EV 蓄电池, EV, 混合动力蓄电池, HV电
1117	混动电池充电	混合动力控制, EV
1118	控制电动机/发电机冷却油泵	混合动力控制, EV
1119	控制变速箱油泵	混合动力控制, EV
1120	刹车灯继电器	ABS / EPB, 电动驻车制动
1121	EXO刹车灯控制继电器控制	ABS / EPB, 电动驻车制动
1122	电控制动电磁阀(SLR)	ABS / EPB, 电动驻车制动, 制动助力器
1123	电控制动电磁阀(SLA)	ABS / EPB, 电动驻车制动, 制动助力器
1124	车身稳定控制系统电磁阀	ABS / EPB, 电动驻车制动
1125	电控制动电磁阀	ABS / EPB, 电动驻车制动, 制动助力器
1126	鼓风机风量等级	空调
1127	PTC加热器状态	空调

1128	空调驱动需求	空调
1129	后除霜器继电器	空调
1130	左前空气混合风门控制伺服电	空调
1131	右前空气混合风门控制伺服电	空调
1132	进气风挡控制伺服电机	空调
1133	前空气混合风门控制伺服电机	空调
1134	前排气风门控制伺服电机	空调
1135	主动防盗警报	主车身
1136	车门解锁状态	主车身
1137	车辆碰撞门锁释放状态	主车身
1138	燃油箱盖锁继电器	主车身
1139	行李箱盖或后尾门开启状态	主车身
1140	钥匙锁芯照明灯	主车身
1141	前部脚部空间照明灯	主车身
1142	扩展照明1	主车身
1143	扩展照明2	主车身
1144	车外后视镜迎宾灯	主车身
1145	大灯继电器或灯光电源继电器	主车身
1146	远光灯	主车身
1147	自动远光灯开关照明灯	主车身
1148	近光灯	主车身
1149	后雾灯	主车身, 3号车身, 4号车身, 5号车身
1150	小灯	主车身
1151	面板照明灯	主车身
1152	雨刮器电源继电器	主车身
1153	前洗涤器喷水继电器	主车身
1154	前雨刮器低速操作	主车身
1155	前雨刮器高速操作	主车身
1156	后洗涤器喷水继电器	主车身
1157	后雨刮器操作	主车身
1158	洗涤器喷嘴加热器	主车身
1159	倒挡信号	主车身
1160	电动后视镜折叠信号	主车身
1161	电动后视镜回位信号	主车身
1162	启动开关灯电源	进入&启动
1163	高架调谐器电源	进入&启动
1164	驾驶员座椅传感器电源	进入&启动
1165	乘客座椅传感器电源	进入&启动
1166	行李箱调谐器内部电源	进入&启动
1167	后驾驶员侧传感器电源	进入&启动
1168	后乘客侧传感器电源	进入&启动
1169	后门传感器电源	进入&启动
1170	激活FHL	主盲点监视器
1171	RCTA蜂鸣器声音	副盲点监视器
1172	接近声音(5 km/h, 3 MPH)	车辆接近通知系统
1173	接近声音(10 km/h, 6 MPH)	车辆接近通知系统
1174	接近声音(15 km/h, 9 MPH)	车辆接近通知系统
1175	接近声音(20 km/h, 12 MPH)	车辆接近通知系统
1176	接近声音(30 km/h, 18 MPH)	车辆接近通知系统
1177	接近声音(反向6 km/h, 3.6 MPH)	车辆接近通知系统
1178	雷达巡航接近警告蜂鸣器	雷达巡航2
1179	雷达巡航停止蜂鸣器发声	雷达巡航2
1180	色彩测试屏(黑色)	抬头显示器

1181	色彩测试屏(白色)	抬头显示器
1182	色彩测试屏(红色)	抬头显示器
1183	色彩测试屏(绿色)	抬头显示器
1184	色彩测试屏(蓝色)	抬头显示器
1185	色彩测试屏(彩条)	抬头显示器
1186	色彩测试屏幕(调整)	抬头显示器
1187	倾斜电机	倾斜与伸缩式方向盘
1188	伸缩电机	倾斜与伸缩式方向盘
1189	声音(所有CH)	有源噪声控制
1190	声音' CH1'	有源噪声控制
1191	声音' CH2'	有源噪声控制
1192	声音' CH3'	有源噪声控制
1193	声音' CH4'	有源噪声控制
1194	HV动力电池加热器工作状态	EV蓄电池, 混合动力蓄电池, HV电池
1195	绿色指示灯	远程信息处理系统
1196	红色指示灯	远程信息处理系统
1197	激活充电器冷却风扇	插入式系统控制
1198	PCS蜂鸣器	预碰撞系统
1199	PCS提醒蜂鸣器	预碰撞系统
1200	PCS避撞辅助	预碰撞系统
1201	汽车后座部分盖锁返回中间位	车辆接近通知系统
1202	检查类型支持B	发动机和自动变速箱系统, 发动机
1203	激活坦克旁路和罐控制的VSV	发动机和自动变速箱系统
1204	#6	发动机和自动变速箱系统
1205	#7	发动机和自动变速箱系统
1206	#8	发动机和自动变速箱系统
1207	#2	发动机和自动变速箱系统
1208	#3	发动机和自动变速箱系统
1209	#4	发动机和自动变速箱系统
1210	#5	发动机和自动变速箱系统
1211	检查气缸不平衡	发动机和自动变速箱系统
1212	#1	发动机和自动变速箱系统
1213	车身稳定性控制系统/牵引力控制系统关闭指示灯	ABS/VSC/TRAC, ABS/VSC/TRAC/EPB, 防抱死制动系统 - 车身稳定控制系统 - 牵引力控制系统, ABS-VSC-TRC (TRAC), ABS/VSC/TRC (TRAC) /EPB, ABS/VSC/TRC (TRAC), ABS/VSC/TRC (TRAC) (CAN)
1214	车辆稳定控制系统/牵引力控制系统电磁阀 (SPFL)	ABS/VSC/TRAC, ABS/VSC/TRAC/EPB
1215	车辆稳定控制系统/牵引力控制系统电磁阀 (SPFR)	ABS/VSC/TRAC, ABS/VSC/TRAC/EPB
1216	车辆稳定控制系统/牵引力控制系统电磁阀 (SMF)	ABS/VSC/TRAC, ABS/VSC/TRAC/EPB
1217	车辆稳定控制系统/牵引力控制系统电磁阀 (SMR)	ABS/VSC/TRAC, ABS/VSC/TRAC/EPB
1218	车辆稳定控制系统/牵引力控制系统电磁阀 (SRMF)	ABS/VSC/TRAC, ABS/VSC/TRAC/EPB
1219	车辆稳定控制系统/牵引力控制系统电磁阀 (SRMR)	ABS/VSC/TRAC, ABS/VSC/TRAC/EPB
1220	车辆稳定控制系统/牵引力控制系统电磁阀 (SRCR)	ABS/VSC/TRAC, ABS/VSC/TRAC/EPB
1221	车辆稳定控制系统/牵引力控制系统电磁阀 (SRCF)	ABS/VSC/TRAC, ABS/VSC/TRAC/EPB
1222	后车厢灯	网关
1223	驾驶员侧插扣指示灯输出	车身, 网关, 2号车身

1224	乘客安全带扣灯输出	车身, 网关
1225	后安全带扣灯	车身, 网关
1226	日间行车灯继电器	网关
1227	踏板灯操作	网关, 2号车身, 3号车身, 4号车身, 5号车身
1228	中控台照明操作	网关, 2号车身, 3号车身, 4号车身, 5号车身
1229	牌照灯磨损	网关, 2号车身
1230	入侵传感器电源	网关
1231	倒挡信号	网关
1232	右后电动窗升降上/下	车身, 网关
1233	左后电动车窗升/降	车身, 网关
1234	乘客电动窗上升/下降	网关
1235	切断其他电控单元电力	网关
1236	肩带上调/下调	网关, 2号车身
1237	车顶灯继电器切断	网关
1238	车门打开警告灯	网关
1239	后除霜器	网关, 4号车身
1240	变阻器取消操作	网关
1241	无线蜂鸣器(连续声响)	网关
1242	雨刷角度控制	车身, 网关, 3号车身, 4号车身, 5号车身
1243	后窗清洗器继电器操作	车身, 网关
1244	后雨刮器电机	网关, 2号车身
1245	钥匙提醒蜂鸣器	车身, 网关
1246	雨刮器电机	车身, 网关
1247	驾驶座发射器	防盗系统, 安全指示, 防盗(SIL)
1248	乘客位发射器	防盗系统, 安全指示, 防盗(SIL)
1249	前发射器	防盗系统, 安全指示, 防盗(SIL)
1250	智能指示灯	防盗系统, 安全指示, 防盗(SIL)
1251	Rr发射器	防盗系统, 安全指示, 防盗(SIL)
1252	行李发射器内	防盗系统, 安全指示, 防盗(SIL)
1253	行李发射器	防盗系统, 安全指示, 防盗(SIL)
1254	钥匙剩余蜂鸣器	防盗系统, 组合仪表, 组合仪表(SIL)
1255	危险警告灯	防盗系统
1256	蜂鸣器响应声	防盗系统, 安全指示, 防盗(SIL)
1257	行李箱盖打开	防盗系统, 3号车身, 4号车身, 5号车身
1258	顶置调谐器	防盗系统
1259	内置行李调谐器	防盗系统
1260	驻车挡手动开关LED指示灯	驾驶员车门, 乘客车门
1261	门控灯	驾驶员车门, 左后门, 右后车门, 乘客车门
1262	记忆取消灯	驾驶员车门, 左后门, 右后车门
1263	所有门控灯输出	车身
1264	变阻器操作	车身
1265	总线切断继电器1	车身
1266	总线切断继电器2	车身
1267	超级声波挡风玻璃镜	车身
1268	交流发电机 L 信号输出	车身
1269	后备箱和背门打开	车身
1270	无线蜂鸣器(连续声响)	车身
1271	乘客侧出风口伺服电机步进	空调
1272	后排气风门位置	空调
1273	后部空气混合风门伺服电机目标脉冲	空调, 空调(SIL)
1274	后出风口风门位置	空调, 空调(SIL)
1275	驾驶员侧出风口伺服电机步进	空调
1276	驾驶员侧空气混合伺服电机步	空调

1277	乘客侧空气混合伺服电机步进	空调
1278	进气口风门位置(线性)	空调, 空调(SIL)
1279	驾驶员侧冷却空气旁通风门	空调, 空调(SIL)
1280	乘客侧冷却空气旁通风门	空调, 空调(SIL)
1281	驾驶员侧空气混合风门	空调, 空调(SIL)
1282	乘客侧空气混合风门	空调, 空调(SIL)
1283	驾驶员侧出风口风门位置	空调, 空调(SIL)
1284	乘客侧出风口风门位置	空调, 空调(SIL)
1285	启动器检查	空调
1286	自动变速箱指示灯操作	组合仪表, 组合仪表(SIL)
1287	冷却液温度液晶屏	组合仪表, 组合仪表(SIL)
1288	智能钥匙指示等	组合仪表, 组合仪表(SIL)
1289	需要维护	组合仪表, 组合仪表(SIL)
1290	可变齿比转向系统指示灯	组合仪表
1291	多功能显示器	组合仪表, 组合仪表(SIL)
1292	电控制动指示灯	组合仪表, 组合仪表(SIL)
1293	自动挡LCD指示灯	组合仪表, 组合仪表(SIL)
1294	里程表/行程显示指示灯	组合仪表, 组合仪表(SIL)
1295	超速关闭指示灯	组合仪表, 组合仪表(SIL)
1296	L巡航就绪指示灯	组合仪表, 组合仪表(SIL)
1297	L巡航检测指示灯	组合仪表, 组合仪表(SIL)
1298	雷达巡航显示指示灯	组合仪表, 组合仪表(SIL)
1299	牵引力控制系统关闭指示灯	组合仪表, 组合仪表(SIL)
1300	日行灯关闭指示灯	组合仪表, 组合仪表(SIL)
1301	电路模式指示灯	组合仪表, 组合仪表(SIL)
1302	速度计液晶显示	组合仪表, 组合仪表(SIL)
1303	经济模式开启指示灯	组合仪表, 组合仪表(SIL)
1304	发动机(超速发动机不停转模	组合仪表
1305	指示DABS	组合仪表, 组合仪表(SIL)
1306	前大灯自动调整指示灯	组合仪表, 组合仪表(SIL)
1307	车辆稳定性控制关闭指示灯	组合仪表, 组合仪表(SIL)
1308	罗盘显示器指示灯	组合仪表, 组合仪表(SIL)
1309	速度蜂鸣器	组合仪表, 组合仪表(SIL)
1310	警告蜂鸣器	组合仪表, 组合仪表(SIL)
1311	就绪蜂鸣器	组合仪表, 组合仪表(SIL)
1312	变矩器油温指示灯	组合仪表
1313	蜂鸣器运动挡换挡失败	组合仪表, 组合仪表(SIL)
1314	倒挡蜂鸣器	组合仪表, 组合仪表(SIL)
1315	安全带蜂鸣器	组合仪表, 组合仪表(SIL)
1316	灯光仍然照亮蜂鸣器	组合仪表, 组合仪表(SIL)
1317	激光巡航控制处在恒速	组合仪表, 组合仪表(SIL)
1318	节能指示灯	组合仪表, 组合仪表(SIL)
1319	车门指示灯	组合仪表, 组合仪表(SIL)
1320	排气温度指示灯	组合仪表, 组合仪表(SIL)
1321	机油指示灯	组合仪表, 组合仪表(SIL)
1322	发动机指示灯	组合仪表, 组合仪表(SIL)
1323	防滑调节系统指示灯	组合仪表, 组合仪表(SIL)
1324	左转指示灯	组合仪表, 组合仪表(SIL)
1325	右转指示灯	组合仪表, 组合仪表(SIL)
1326	前洗衣机	雨刮
1327	后垫圈	雨刮
1328	主继电器驱动	HV电池
1329	车载充电状态	HV电池
1330	关闭平均配置继电器	HV电池

1331	均衡充电继电器	HV, 混合动力控制, HV电池
1332	冷却风扇风量	HV, 混合动力控制
1333	VSV可变进气	发动机和自动变速箱系统, 发动机
1334	空调切断信号	发动机和自动变速箱系统, 发动机
1335	进气控制真空转换阀2	发动机和自动变速箱系统, 发动机
1336	燃油压力上升VSV	发动机和自动变速箱系统, 发动机
1337	碳罐关闭阀	发动机和自动变速箱系统, 发动机
1338	NFU通风口	发动机和自动变速箱系统, 发动机
1339	VSV进气通道控制	发动机和自动变速箱系统, 发动机
1340	智能可变气门正时升程机油控制阀2号	发动机和自动变速箱系统, 发动机
1341	智能可变气门正时升程机油控制阀1号	发动机和自动变速箱系统, 发动机
1342	油箱旁路	发动机和自动变速箱系统, 发动机
1343	前进倒退开关电磁阀	发动机和自动变速箱系统, 发动机
1344	锁止控制电磁阀	发动机和自动变速箱系统, 发动机
1345	关断阀传送	发动机和自动变速箱系统, 发动机
1346	电控机脚胶	发动机和自动变速箱系统, 发动机
1347	分层燃烧控制力	发动机和自动变速箱系统, 发动机
1348	强制计量控制	发动机和自动变速箱系统, 发动机
1349	关断阀调节器	发动机和自动变速箱系统, 发动机
1350	接合压力控制电磁阀	发动机和自动变速箱系统, 发动机
1351	O/D切断电磁阀	发动机和自动变速箱系统, 发动机
1352	自动润滑油	发动机和自动变速箱系统, 发动机
1353	VSV增压控制	发动机和自动变速箱系统, 发动机
1354	充电器控制	发动机和自动变速箱系统, 发动机
1355	滑动控制电磁阀	发动机和自动变速箱系统, 发动机
1356	排气旁通阀控制	发动机和自动变速箱系统, 发动机
1357	排气阀控制开关	发动机和自动变速箱系统, 发动机
1358	进气阀控制开关	发动机和自动变速箱系统, 发动机
1359	排气	发动机和自动变速箱系统, 发动机
1360	净化切断SV	发动机和自动变速箱系统, 发动机
1361	怠速升高	发动机和自动变速箱系统, 发动机
1362	VSV三通	发动机和自动变速箱系统, 发动机
1363	红外泛光灯	夜视
1364	摄像机参考图像	夜视
1365	行人检测帧	夜视
1366	显示警告	夜视
1367	行人探测指示灯	夜视
1368	夜视系统操作	夜视
1369	提示框	夜视
1370	行人不可探测指示灯	夜视
1371	脚灯	右后视镜, 左后视镜, 右前车门, 左前车门
1372	点火电源开关ON位置IG1电源	电源控制
1373	ACC开关(MPX)	电源控制
1374	点火2信号	电源控制
1375	发动机开关信号	电源控制
1376	头枕传感器	主动头枕右, 主动头枕左
1377	头枕自动调节	主动头枕右, 主动头枕左
1378	头枕手动调节向前	主动头枕右, 主动头枕左
1379	头枕手动调节向后	主动头枕右, 主动头枕左
1380	右前车轮弹簧切换阀	空气悬架
1381	后轮蓄能器上升	空气悬架
1382	前轮蓄能器上升	空气悬架

1383	前轮高度控制	空气悬架
1384	左前大车轮车辆电磁阀	空气悬架
1385	右前轮车辆高度电磁阀	空气悬架
1386	燃油泵继电器	空气悬架
1387	左前车轮弹簧切换阀	空气悬架
1388	后板阀	空气悬架
1389	前门阀	空气悬架
1390	左后轮车辆高度电磁阀	空气悬架
1391	右后大车轮车辆电磁阀	空气悬架
1392	SLRG	空气悬架
1393	SLRL	空气悬架
1394	电机继电器	空气悬架
1395	蓄能器阀	空气悬架
1396	后轮高度控制	空气悬架
1397	排气电磁阀	空气悬挂, 空气悬架
1398	FR 电磁阀	空气悬挂, 空气悬架
1399	左前电磁阀	空气悬挂, 空气悬架
1400	RR电磁阀	空气悬挂, 空气悬架
1401	RL电磁阀	空气悬挂, 空气悬架
1402	左后轮高度控制	空气悬挂, 空气悬架
1403	右后轮高度控制	空气悬挂, 空气悬架
1404	左前轮高度控制	空气悬挂, 空气悬架
1405	右前轮高度控制	空气悬挂, 空气悬架
1406	电机继电器	空气悬挂, 空气悬架
1407	顶灯	防盗系统, 安全指示, 防盗 (CAN)
1408	自供电汽笛	智能钥匙, 进入&启动
1409	热交换截止阀驱动	空调, 空调 (CAN)
1410	电动压缩机转动	空调, 空调 (CAN)
1411	等离子仪表运行	空调, 空调 (CAN)
1412	冷却液泵' B' 控制电路开路	空调, 空调 (CAN)
1413	高压电磁阀	空调, 空调 (CAN)
1414	低压电磁阀	空调, 空调 (CAN)
1415	除湿电磁阀驱动	空调, 空调 (CAN)
1416	后部空调磁力	空调, 空调 (CAN)
1417	富氧驱动	空调, 空调 (CAN)
1418	粘滞加热器驱动	空调, 空调 (CAN)
1419	三通阀驱动加热	空调, 空调 (CAN)
1420	压缩机驱动阀	空调, 空调 (CAN)
1421	电加热器 3	空调, 空调 (CAN)
1422	ETC指示灯	组合仪表, 组合仪表 (CAN)
1423	水温计	组合仪表, 组合仪表 (CAN), 组合仪表 (SIL)
1424	燃油量表	组合仪表, 组合仪表 (CAN), 组合仪表 (SIL)
1425	P/W操作权限	主车身
1426	防震感应解锁	主车身
1427	全部座椅门控开关信号	主车身
1428	远光灯灯泡调光输出	主车身
1429	锁止指示灯	四轮驱动 (CAN)
1430	4WD四驱锁止指示灯	四轮驱动 (CAN)
1431	4WD四驱自动模式指示灯	四轮驱动 (CAN)
1432	电机继电器	防抱死制动系统- 车身稳定控制系统 - 牵引力控制系统, ABS-VSC- TRC (TRAC), ABS/VSC/TRC (TRAC) /EPB, ABS/VSC/TRC (TRAC), ABS/VSC/TRC (TRAC) (CAN), ABS/VSC/TRC (TRAC) (SIL)

1433	预充电泵	防抱死制动系统- 车身稳定控制系统 - 牵引力控制系统, 防抱死制动系统 - 车身稳定控制系统, ABS-VSC- TRC (TRAC), ABS/VSC/TRC (TRAC) /EPB, ABS/VSC/TRC (TRAC), ABS/VSC/TRC (TRAC) (CAN), ABS/VSC/TRC (TRAC) (SIL)
1434	刹车灯继电器	防抱死制动系统- 车身稳定控制系统 - 牵引力控制系统, 防抱死制动系统 - 车身稳定控制系统, ABS-VSC- TRC (TRAC), ABS/VSC/TRC (TRAC) /EPB, ABS/VSC/TRC (TRAC), ABS/VSC/TRC (TRAC) (CAN), ABS/VSC/TRC (TRAC) (SIL)
1435	制动控制禁止	防抱死制动系统- 车身稳定控制系统 - 牵引力控制系统, ABS-VSC- TRC (TRAC), ABS/VSC/TRC (TRAC) /EPB, ABS/VSC/TRC (TRAC), ABS/VSC/TRC (TRAC) (CAN), ABS/VSC/TRC (TRAC) (SIL)
1436	执行器操作确认	防抱死制动系统- 车身稳定控制系统 - 牵引力控制系统, ABS-VSC- TRC (TRAC), ABS/VSC/TRC (TRAC) /EPB, ABS/VSC/TRC (TRAC), ABS/VSC/TRC (TRAC) (CAN), ABS/VSC/TRC (TRAC) (SIL)
1437	TRC马达继电器	防抱死制动系统- 车身稳定控制系统 - 牵引力控制系统, 防抱死制动系统 - 车身稳定控制系统, ABS-VSC- TRC (TRAC), ABS/VSC/TRC (TRAC) /EPB, ABS/VSC/TRC (TRAC), ABS/VSC/TRC (TRAC) (CAN), ABS/VSC/TRC (TRAC) (SIL)
1438	紧急刹车警示系统继电器	防抱死制动系统- 车身稳定控制系统 - 牵引力控制系统, ABS-VSC- TRC (TRAC), ABS/VSC/TRC (TRAC) /EPB, ABS/VSC/TRC (TRAC), ABS/VSC/TRC (TRAC) (CAN)
1439	自动LSD 灯	防抱死制动系统- 车身稳定控制系统 - 牵引力控制系统, ABS-VSC- TRC (TRAC), ABS/VSC/TRC (TRAC) /EPB, ABS/VSC/TRC (TRAC), ABS/VSC/TRC (TRAC) (CAN)
1440	TFT检查(黑)	夜视
1441	TFT检查(白)	夜视
1442	简单导航全段显示	夜视
1443	显示全段车速	夜视
1444	TFT检查(绿)	夜视
1445	平视指示灯	夜视
1446	控制气缸#1 燃油切断	自动变速箱系统
1447	CVT 换挡位置	发动机和自动变速箱系统, 自动变速箱系统
1448	控制气缸#8 燃油切断	自动变速箱系统
1449	控制气缸#4 燃油切断	自动变速箱系统
1450	控制气缸#3 燃油切断	自动变速箱系统
1451	控制气缸#2 燃油切断	自动变速箱系统
1452	控制气缸#7 燃油切断	自动变速箱系统
1453	控制气缸#6 燃油切断	自动变速箱系统
1454	控制气缸#5 燃油切断	自动变速箱系统
1455	钥匙锁定	电源控制
1456	右后智能钥匙振荡器	进入&启动
1457	左后电动车窗	主开关, 组合仪表(SIL)

1458	驾驶员侧电动车窗	主开关, 组合仪表(SIL)
1459	乘客侧电动车窗	主开关, 组合仪表(SIL)
1460	右后车窗	主开关, 组合仪表(SIL)
1461	插扣灯1	3号车身, 4号车身, 5号车身
1462	内部灯操作	3号车身
1463	车内灯调光操作	3号车身
1464	外部脚踏灯操作	3号车身
1465	座椅灯操作	3号车身
1466	转向灯操作	3号车身
1467	换挡指示灯操作	3号车身
1468	转向灯左转状态	3号车身
1469	后遮阳板操作	3号车身, 4号车身
1470	转向灯右转状态	3号车身
1471	插扣照明	3号车身, 4号车身, 5号车身
1472	Lh转向灯	3号车身, 4号车身, 5号车身
1473	Rh转向灯	3号车身, 4号车身, 5号车身
1474	油膜清洗器电机	3号车身, 4号车身, 5号车身, 雨刮
1475	倒车信号控制	3号车身, 4号车身, 5号车身
1476	左后车厢灯	3号车身, 4号车身, 5号车身
1477	右后车厢灯	3号车身, 4号车身, 5号车身
1478	前车厢灯	3号车身, 4号车身, 5号车身
1479	交流发电机 L 信号输出	3号车身
1480	喇叭继电器操作	3号车身, 4号车身, 5号车身
1481	行李灯控制	3号车身, 4号车身, 5号车身
1482	油箱盖打开	3号车身, 4号车身, 5号车身
1483	安全带肩式固定器操作	3号车身, 4号车身, 5号车身
1484	清洗器电机操作	3号车身, 4号车身, 5号车身, 雨刮
1485	刹车灯	3号车身, 4号车身, 5号车身
1486	前大灯(远光)	3号车身, 4号车身, 5号车身
1487	高位刹车灯	3号车身, 4号车身, 5号车身
1488	示宽灯操作	3号车身, 4号车身, 5号车身
1489	倒车灯	3号车身, 4号车身, 5号车身, 后门电动窗
1490	牌照灯	3号车身, 4号车身, 5号车身, 后门电动窗
1491	调谐器电源	2号车身, 车身
1492	左旋转电机	自适应前大灯系统
1493	右旋转电机	自适应前大灯系统
1494	电机关闭	自适应前大灯系统
1495	驾驶座后视镜向上/向下	后视镜(左右一体), 右后视镜, 左后视镜
1496	驾驶座后视镜加热器	后视镜(左右一体), 右后视镜, 左后视镜
1497	D座椅足灯	左后视镜
1498	驾驶座后视镜折叠/复位	后视镜(左右一体), 右后视镜, 左后视镜
1499	驾驶座后视镜向右/向左	后视镜(左右一体), 右后视镜, 左后视镜
1500	后视镜上升/下降	后视镜(左右一体), 右后视镜, 左后视镜
1501	乘客座后视镜向右/向左	后视镜(左右一体), 右后视镜, 左后视镜
1502	乘客位后视镜折迭/回位	后视镜(左右一体), 右后视镜, 左后视镜
1503	乘客后视镜加热器	后视镜(左右一体), 右后视镜, 左后视镜
1504	乘客座椅脚灯	左后视镜
1505	雨刮电机(低速)	雨刮
1506	雨刮电机(高速)	雨刮
1507	乘客脚灯	后视镜(左右一体), 右后视镜
1508	驾驶座脚灯	后视镜(左右一体), 右后视镜
1509	头枕	左后座椅, 右后座椅
1510	保鲜纸	左后座椅, 右后座椅
1511	滑动板	左后座椅, 右后座椅

1512	后洗衣机电机	5号车身
1513	Suteroku确认警告	停机系统状态由认证ECU或智能钥匙ECU确定
1514	Suteroku未解除警告	停机系统状态由认证ECU或智能钥匙ECU确定
1515	线缆破损警告	停机系统状态由认证ECU或智能钥匙ECU确定
1516	换挡P以外警告	停机系统状态由认证ECU或智能钥匙ECU确定
1517	测量仪蜂鸣器	停机系统状态由认证ECU或智能钥匙ECU确定
1518	测量仪鸣响	停机系统状态由认证ECU或智能钥匙ECU确定
1519	仪表提示音(连续)	停机系统状态由认证ECU或智能钥匙ECU确定
1520	受到警告	停机系统状态由认证ECU或智能钥匙ECU确定
1521	钥匙不同警告	停机系统状态由认证ECU或智能钥匙ECU确定
1522	防盗指示灯	停机系统状态由认证ECU或智能钥匙ECU确定
1523	后雨刮器	后门电动窗
1524	前雾灯继电器	安全指示, 防盗(SIL)
1525	尾灯继电器	安全指示, 防盗(SIL)
1526	大灯继电器	安全指示, 防盗(SIL)
1527	座椅安全带固定座操作	倾斜与伸缩式方向盘
1528	旁通(脉冲)	空调, 空调(SIL)
1529	P A/M (脉冲)	空调, 空调(SIL)
1530	D漏气(脉冲)	空调, 空调(SIL)
1531	进气口(脉冲)	空调, 空调(SIL)
1532	D A/M(脉冲)	空调, 空调(SIL)
1533	后空调指示灯	空调, 空调(SIL)
1534	后部空气净化器	空调, 空调(SIL)
1535	后排气风门位置	空调, 空调(SIL)
1536	水泵	空调, 空调(SIL)
1537	进气口(伺服电机)	空调, 空调(SIL)
1538	后鼓风机风量	空调, 空调(SIL)
1539	动作测试	空调, 空调(SIL)
1540	右前减震器最大等级	空气悬挂
1541	左前减震器最大等级	空气悬挂
1542	右后减震器最大等级	空气悬挂
1543	左后减震器最大等级	空气悬挂
1544	主继电器待命状态	空气悬挂
1545	前方阻尼力控制	空气悬挂
1546	后侧阻尼力控制	空气悬挂
1547	后板	空气悬挂
1548	前部调平	空气悬挂
1549	前板	空气悬挂
1550	蓄能器	空气悬挂
1551	前部车辆高度控制	空气悬挂
1552	后部车辆高度控制	空气悬挂
1553	后部调平	空气悬挂
1554	SS	防抱死制动系统- 车身稳定控制系统 - 牵引力控制系统, ABS/VSC/TRC(TRAC) (SIL)
1555	电磁阀(SMC2)	防抱死制动系统- 车身稳定控制系统 - 牵引力控制系统, ABS/VSC/TRC(TRAC) (SIL)
1556	电磁阀(SS)	防抱死制动系统- 车身稳定控制系统 - 牵引力控制系统, ABS/VSC/TRC(TRAC) (SIL)
1557	SLA电磁阀电流	防抱死制动系统- 车身稳定控制系统 - 牵引力控制系统, ABS/VSC/TRC(TRAC) (SIL)
1558	SLR电磁阀电流	防抱死制动系统- 车身稳定控制系统 - 牵引力控制系统, ABS/VSC/TRC(TRAC) (SIL)

1559	制动警告灯	防抱死制动系统- 车身稳定控制系统 - 牵引力控制系统, 防抱死制动系统 - 车身稳定控制系统, ABS/VSC/TRC (TRAC) (SIL)
1560	ARS警告灯	防抱死制动系统- 车身稳定控制系统 - 牵引力控制系统, 防抱死制动系统 - 车身稳定控制系统, ABS/VSC/TRC (TRAC) (SIL)
1561	4轮驱动警告灯	防抱死制动系统- 车身稳定控制系统 - 牵引力控制系统, 防抱死制动系统 - 车身稳定控制系统, ABS/VSC/TRC (TRAC) (SIL)
1562	电磁阀 (SMC1)	防抱死制动系统- 车身稳定控制系统 - 牵引力控制系统, ABS/VSC/TRC (TRAC) (SIL)
1563	ABS 灯	防抱死制动系统- 车身稳定控制系统 - 牵引力控制系统, 防抱死制动系统 - 车身稳定控制系统, ABS/VSC/TRC (TRAC) (SIL)
1564	VSC灯	防抱死制动系统- 车身稳定控制系统 - 牵引力控制系统, 防抱死制动系统 - 车身稳定控制系统, ABS/VSC/TRC (TRAC) (SIL)
1565	TRC关闭灯	防抱死制动系统- 车身稳定控制系统 - 牵引力控制系统, 防抱死制动系统 - 车身稳定控制系统, ABS/VSC/TRC (TRAC) (SIL)
1566	SLIP灯	防抱死制动系统- 车身稳定控制系统 - 牵引力控制系统, 防抱死制动系统 - 车身稳定控制系统, ABS/VSC/TRC (TRAC) (SIL)
1567	站点模糊切断继电器	防抱死制动系统- 车身稳定控制系统 - 牵引力控制系统, ABS/VSC/TRC (TRAC) (SIL)
1568	副油门	防抱死制动系统- 车身稳定控制系统 - 牵引力控制系统, 防抱死制动系统 - 车身稳定控制系统, ABS/VSC/TRC (TRAC) (SIL)
1569	VSC- HB蜂鸣器	防抱死制动系统- 车身稳定控制系统 - 牵引力控制系统, 防抱死制动系统 - 车身稳定控制系统, ABS/VSC/TRC (TRAC) (SIL)
1570	ABS电机继电器	防抱死制动系统- 车身稳定控制系统 - 牵引力控制系统, 防抱死制动系统 - 车身稳定控制系统, ABS/VSC/TRC (TRAC) (SIL)
1571	ABS电磁阀	防抱死制动系统- 车身稳定控制系统 - 牵引力控制系统, 防抱死制动系统 - 车身稳定控制系统, ABS/VSC/TRC (TRAC) (SIL)
1572	VSC, TRC电磁阀	防抱死制动系统- 车身稳定控制系统 - 牵引力控制系统, 防抱死制动系统 - 车身稳定控制系统, ABS/VSC/TRC (TRAC) (SIL)
1573	HB电机继电器	防抱死制动系统- 车身稳定控制系统 - 牵引力控制系统, ABS/VSC/TRC (TRAC) (SIL)
1574	HB 蜂鸣器	防抱死制动系统- 车身稳定控制系统 - 牵引力控制系统, ABS/VSC/TRC (TRAC) (SIL)
1575	电源模式驱动2	防抱死制动系统- 车身稳定控制系统 - 牵引力控制系统, ABS/VSC/TRC (TRAC) (SIL)
1576	制动警告灯 (黄色)	防抱死制动系统- 车身稳定控制系统 - 牵引力控制系统, ABS/VSC/TRC (TRAC) (SIL)
1577	电源模式驱动1	防抱死制动系统- 车身稳定控制系统 - 牵引力控制系统, ABS/VSC/TRC (TRAC) (SIL)
1578	SCSS阀门类型	防抱死制动系统- 车身稳定控制系统 - 牵引力控制系统, ABS/VSC/TRC (TRAC) (SIL)
1579	ESS蜂鸣器	防抱死制动系统- 车身稳定控制系统 - 牵引力控制系统, ABS/VSC/TRC (TRAC) (SIL)

1580	ESS灯	防抱死制动系统- 车身稳定控制系统 - 牵引力控制系统, ABS/VSC/TRC (TRAC) (SIL)
1581	执行器转向驱动	防抱死制动系统- 车身稳定控制系统 - 牵引力控制系统, ABS/VSC/TRC (TRAC) (SIL)
1582	电机继电器1	防抱死制动系统- 车身稳定控制系统 - 牵引力控制系统, ABS/VSC/TRC (TRAC) (SIL)
1583	电机继电器2	防抱死制动系统- 车身稳定控制系统 - 牵引力控制系统, ABS/VSC/TRC (TRAC) (SIL)
1584	SLRRL (通信阀门闭合)	防抱死制动系统- 车身稳定控制系统 - 牵引力控制系统, ABS/VSC/TRC (TRAC) (SIL)
1585	SLRFL (通信阀门闭合)	防抱死制动系统- 车身稳定控制系统 - 牵引力控制系统, ABS/VSC/TRC (TRAC) (SIL)
1586	SLARR (通信阀门闭合)	防抱死制动系统- 车身稳定控制系统 - 牵引力控制系统, ABS/VSC/TRC (TRAC) (SIL)
1587	SLRRR (通信阀门闭合)	防抱死制动系统- 车身稳定控制系统 - 牵引力控制系统, ABS/VSC/TRC (TRAC) (SIL)
1588	SLARL (通信阀门闭合)	防抱死制动系统- 车身稳定控制系统 - 牵引力控制系统, ABS/VSC/TRC (TRAC) (SIL)
1589	ARS 执行器	防抱死制动系统- 车身稳定控制系统 - 牵引力控制系统, 防抱死制动系统 - 车身稳定控制系统, ABS/VSC/TRC (TRAC) (SIL)
1590	SLAFR (通信阀门闭合)	防抱死制动系统- 车身稳定控制系统 - 牵引力控制系统, ABS/VSC/TRC (TRAC) (SIL)
1591	SLRFR (通信阀门闭合)	防抱死制动系统- 车身稳定控制系统 - 牵引力控制系统, ABS/VSC/TRC (TRAC) (SIL)
1592	SLAFL (通信阀门闭合)	防抱死制动系统- 车身稳定控制系统 - 牵引力控制系统, ABS/VSC/TRC (TRAC) (SIL)
1593	预碰撞安全警告蜂鸣器	自动变速箱系统
1594	挡位ECT	发动机和自动变速箱系统, 自动变速箱系统
1595	管路压力电磁阀	发动机和自动变速箱系统, 自动变速箱系统
1596	锁止电磁阀	发动机和自动变速箱系统, 自动变速箱系统
1597	蓄能器电压减弱	自动变速箱系统
1598	释放气缸排气口	自动变速箱系统
1599	目标选择行程控制	自动变速箱系统
1600	挡位指示灯输出	自动变速箱系统
1601	电机继电器控制	自动变速箱系统
1602	目标挡位控制	自动变速箱系统
1603	目标换挡行程控制	自动变速箱系统
1604	端子TC开启	发动机和自动变速箱系统, HV
1605	VSV进气控制	发动机和自动变速箱系统
1606	EGR步数	发动机和自动变速箱系统
1607	SCV真空电磁阀	发动机和自动变速箱系统
1608	怠速控制步数	发动机和自动变速箱系统
1609	喷射停止 (#3)	发动机和自动变速箱系统
1610	喷射停止 (#4)	发动机和自动变速箱系统
1611	VN涡轮电机检测	发动机和自动变速箱系统
1612	柴油机节气门	发动机和自动变速箱系统
1613	加热器继电器2号	发动机和自动变速箱系统
1614	加热器继电器3号	发动机和自动变速箱系统
1615	喷射停止 (#1)	发动机和自动变速箱系统
1616	喷射停止 (#2)	发动机和自动变速箱系统
1617	Ekibure真空切换阀	发动机和自动变速箱系统
1618	加热器控制检查	发动机和自动变速箱系统
1619	大气压力进气阀	发动机和自动变速箱系统

1620	加热器继电器1号	发动机和自动变速箱系统
1621	燃油压力	发动机和自动变速箱系统
1622	皮带夹紧压力控制电磁阀	发动机和自动变速箱系统
1623	连通管切断阀	发动机和自动变速箱系统
1624	废气再循环系统 (EGR) 切断VSV	发动机和自动变速箱系统
1625	高压燃油系统检查	发动机和自动变速箱系统
1626	2列可变气门正时控制	发动机和自动变速箱系统
1627	可变气门正时控制	发动机和自动变速箱系统
1628	PM强制再生	发动机和自动变速箱系统
1629	所需电源电压	发动机和自动变速箱系统
1630	紧急关闭阀	发动机和自动变速箱系统
1631	燃油	发动机和自动变速箱系统
1632	净化真空开关阀 (VSV)	发动机和自动变速箱系统
1633	E-ABV步	发动机和自动变速箱系统
1634	怠速空气控制负荷比	发动机和自动变速箱系统
1635	ROM RAM检查	HV
1636	外部充电开始	HV
1637	离合器测试6	HV
1638	离合器测试4	HV
1639	离合器测试5	HV
1640	离合器测试2	HV
1641	离合器测试3	HV
1642	离合器测试 1	HV
1643	发动机固定驱动器	HV
1644	当前值0A输入	HV
1645	(M)放电/(G)发电	HV
1646	(G)发电	HV
1647	(M)再生	HV
1648	(M) (G) 驱动	HV
1649	放电(电流小)	HV
1650	SOC变化量大	HV
1651	SOC变化量小	HV
1652	充电(电流小)	HV
1653	放电(电流大小)	HV
1654	充电(电流大小)	HV
1655	逆变器水泵	HV
1656	电机运行	HV
1657	(M)当前F / B站	HV
1658	(G)当前F / B站	HV
1659	蓝牙LED	蓝牙通信模块
1660	总线切断继电器 No. 2	车身
1661	超声波镜驱动	车身
1662	换挡锁止	车身
1663	发电机L端子输出	车身
1664	显示器调光	车身
1665	监控摄像机电源	远程防盗

特殊功能列表

编号	功能名称	系统名称
SP0001	强制执行器刷新	防抱死制动系统/车身稳定控制系统/牵引力控制系
SP0002	排气/AHB-R实用程序	防抱死制动系统/车身稳定控制系统/牵引力控制系
SP0003	信号检测	防抱死制动系统/车身稳定控制系统/牵引力控制系 统, 电子动力方向机, 安全气囊, 胎压系 统, ABS/VSC/TRAC, ABS/VSC/TRAC/EPB, 防抱死制动 系统- 车身稳定控制系统 - 牵引力控制系统, 电动 液压助力转向系统, 空气悬挂, 防抱死制动系统 - 车身稳定控制系统, ARS, 可变齿比转向系 统, ABS/VSC/TRC (TRAC) /EPB, 空气悬架, 稳定 器, ABS/VSC/TRC (TRAC) (CAN), EMPS (SIL NHW11系统 无刷型), ABS/VSC/TRC (TRAC) (SIL), ABS-VSC- TRC (TRAC)
SP0004	测试模式	防抱死制动系统/车身稳定控制系统/牵引力控制系 统, ABS/VSC/TRAC, ABS/VSC/TRAC/EPB, 防抱死制动 系统- 车身稳定控制系统 - 牵引力控制系统, 防抱 死制动系统 - 车身稳定控制系 统, ABS/VSC/TRC (TRAC) (CAN), ABS/VSC/TRC (TRAC) (SIL), ABS-VSC-TRC (TRAC)
SP0005	ECB电子制动系统多功能工具	防抱死制动系统/车身稳定控制系统/牵引力控制系 统, ABS/VSC/TRAC, 防抱死制动系统- 车身稳定控制 系统 - 牵引力控制系统, ABS-VSC- TRC (TRAC), ABS/VSC/TRC (TRAC) /EPB, ABS/VSC/TRC (TRAC) (CAN), ABS/VSC/TRC (TRAC) (SIL)
SP0006	重置记忆	发动机和自动变速箱系统, 混合动力控制, 防抱死制 动系统/车身稳定控制系统/牵引力控制系统, 电动 驻车制动, 驾驶员车门模块, 乘客车门模块, 左后车 门模块, 右后车门模块, ABS/VSC/TRAC, HV, 防抱死制 动系统- 车身稳定控制系统 - 牵引力控制系统, 防 抱死制动系统 - 车身稳定控制系 统, ABS/VSC/TRC (TRAC) /EPB, 发动 机, ABS/VSC/TRC (TRAC) (CAN), 四轮驱动 (CAN), 自动 变速箱系统, ABS/VSC/TRC (TRAC) (SIL), ABS-VSC-
SP0007	电池状态信息重置	混合动力控制
SP0008	高压熔丝累计负载历史复位	混合动力控制
SP0009	正常蓄电池组的平均电压计算	混合动力控制
SP0010	高压蓄电池单元低电压READY 指示灯打开预防取消	混合动力控制
SP0011	蓄电池状态信息更新	混合动力控制, 混合动力蓄电池, HV电池
SP0012	电池诊断	混合动力控制, 混合动力蓄电池, HV电池
SP0013	车辆临时起动	混合动力控制
SP0014	预诊断电池充电	混合动力控制, 混合动力蓄电池, HV电池
SP0015	检测模式	混合动力控制, EV, ABS/VSC/TRAC/EPB, HV, 防抱死制 动系统- 车身稳定控制系统 - 牵引力控制系 统, ABS/VSC/TRC (TRAC) /EPB, ABS/VSC/TRC (TRAC) (C AN), ABS/VSC/TRC (TRAC) (SIL), ABS-VSC-TRC (TRAC)
SP0016	排气 - 组1	混合动力控制, HV
SP0017	车辆识别码 (VIN)	发动机和自动变速箱系统, 混合动力控制, EV

SP0018	程序初始化	混合动力控制, 主车身, 网关, 进入&启动, HV 网关, 中央网关, PM1网关, PM2网关, 预碰撞2, 副网关, 预碰撞2, 车身, HV, HV电池, 碰撞预测, 网关V
SP0019	检测模式	发动机和自动变速箱系统, 混合动力控制, 电动驻车制动, 混合动力蓄电池, 插入式系统控制, 太阳能充电控制, EV, 电子动力方向机, ABS/VSC/TRAC/EPB, 安全气囊, HV, 防抱死制动系统- 车身稳定控制系统 - 牵引力控制系统, 电动液压助力转向系统, 空气悬挂, 防抱死制动系统 - 车身稳定控制系统, ARS, 胎压系统, 可变齿比转向系统, 辅助约束系统安全气囊 (SIL), 辅助约束系统安全气囊 (SIL 2), ABS/VSC/TRC (TRAC) /EPB, 发动机, 空气悬架, ABS/VSC/TRC (TRAC) (CAN), EMPS (SIL NHW11系统无刷型), 自动变速箱系统, ABS/VSC/TRC (TRAC) (SIL), ABS-VSC-TRC (TRAC), 直流快速充电控制
SP0020	二次空气喷射检查	发动机和自动变速箱系统
SP0021	学习值重置	发动机和自动变速箱系统, 发动机
SP0022	加热式喷油器控制模块电阻学习值重置	发动机和自动变速箱系统
SP0023	无级变速器油压校准	发动机和自动变速箱系统, 发动机
SP0024	减速传感器零点校准	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统
SP0025	自动变速器单元校正 (初始化)	发动机和自动变速箱系统, 发动机
SP0026	自动变速器编码注册	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统
SP0027	电节气门学习	发动机和自动变速箱系统
SP0028	自动变速器油热降解评估重置	发动机和自动变速箱系统
SP0029	切换机油保养显示	发动机和自动变速箱系统
SP0030	iMT 安装信息重置	发动机和自动变速箱系统
SP0031	切换蓄电池类型	发动机和自动变速箱系统
SP0032	燃油浓度学习值重置	发动机和自动变速箱系统
SP0033	控制模式	预碰撞2, 预碰撞2
SP0034	前光轴调整	前雷达传感器, 预碰撞2, 预碰撞2
SP0035	前光轴未对准读数	前雷达传感器, 预碰撞2, 预碰撞2
SP0036	前光轴偏移读数	预碰撞2, 预碰撞2
SP0037	历史记录清除	PCS/LDA/RSA/LVN, 雷达巡航2, 预碰撞2, 前识别摄像机, 预碰撞2
SP0038	识别电控单元高温历史重置	预碰撞2, 预碰撞2, 碰撞预测
SP0039	照相机光轴学习	预碰撞2, 预碰撞2, 碰撞预测
SP0040	摄像机/目标位置记忆	预碰撞2, 预碰撞2, 碰撞预测, 车道保持辅助
SP0041	自动电源关闭取消	电源控制
SP0042	代客模式取消	导航系统
SP0043	相机同步错误历史记录	导航系统
SP0044	地图信息	导航系统
SP0045	视频设备连接检查	导航系统
SP0046	软件错误历史记录	导航系统
SP0047	光盘错误历史	导航系统
SP0048	ID注册/轮胎编号注册	胎压系统
SP0049	ID注册/轮胎位置写入	胎压系统
SP0050	写轮胎位置	胎压系统
SP0051	ID 注册	胎压系统
SP0052	间隙声呐检测调整 (简单)	间隙声呐

SP0053	转向初始化	间隙声呐, 直观停车辅助系统
SP0054	异常工作状况历史	电子动力方向机, 电动液压助力转向系统, 可变齿比转向系统, EMPS (SIL NHW11系统无刷型)
SP0055	扭矩传感器校准	电子动力方向机, 电动液压助力转向系统, EMPS (SIL NHW11系统无刷型)
SP0056	无线门锁诊断模式	主车身, 进入&启动, 智能钥匙, 智能钥匙, 车身
SP0057	驾驶员信息登记	进入&启动, 智能钥匙, 智能钥匙
SP0058	钥匙码登记	进入&启动, 智能钥匙
SP0059	钥匙代码清除	进入&启动, 智能钥匙
SP0060	ECU通信标识登记	进入&启动, 智能钥匙, 智能钥匙, 停机系统状态由认证ECU或智能钥匙ECU确定
SP0061	通信检查(钥匙通话模式)	进入&启动, 智能钥匙
SP0062	制冷剂填充模式	空调
SP0063	制冷剂高压历史清除	空调
SP0064	制冷剂回收准备模式	空调
SP0065	鼓风机马达电刷磨损量初始化	空调
SP0066	制冷剂气体容量检查	空调
SP0067	空调操作限制历史记录计数清除	空调
SP0068	中压差阀状态检查	空调
SP0069	巡航航程复位	组合仪表
SP0070	无线码擦除	主车身, 车身
SP0071	无线码登记	主车身, 车身
SP0072	电控制动-R 工具	防抱死制动系统/车身稳定控制系统/牵引力控制系统, ABS/VSC/TRAC, 防抱死制动系统- 车身稳定控制系统 - 牵引力控制系统, ABS-VSC-TRC (TRAC)
SP0073	排气	防抱死制动系统/车身稳定控制系统/牵引力控制系统, ABS/VSC/TRAC, 防抱死制动系统- 车身稳定控制系统 - 牵引力控制系统, 防抱死制动系统 - 车身稳定控制系统, ABS/VSC/TRC (TRAC) /EPB, ABS/VSC/TRC (TRAC) (CAN), ABS/VSC/TRC (TRAC) (SIL), ABS-VSC-TRC (TRAC)
SP0074	光束轴调整	雷达巡航2, 雷达巡航, 雷达巡航 (SIL HV内置), 雷达巡航 (SIL发动机内置), 碰撞前
SP0075	光束轴未对准读取	雷达巡航2, 雷达巡航
SP0076	识别摄像机 / 目标位置记忆	前识别摄像机, PCS/LDA/RSA/LVN, 车道偏离警告
SP0077	识别摄像机轴调整	前识别摄像机, PCS/LDA/RSA/LVN, 车道偏离警告
SP0078	BSM主光轴调整	主盲点监视器
SP0079	BSM主光轴显示	主盲点监视器
SP0080	主 BSM 异常历史记录	主盲点监视器, 副盲点监视器
SP0081	盲点监视器主光束轴检查	主盲点监视器, 副盲点监视器
SP0082	BSM从动异常历史	副盲点监视器
SP0083	BSM从动光轴检查	副盲点监视器
SP0084	BSM从光轴调整	副盲点监视器
SP0085	BSM从光轴显示	副盲点监视器
SP0086	高度传感器初始化	自适应前大灯系统, 前大灯自动调平
SP0087	初始轴调整值显示	前识别摄像机
SP0088	清除故障原因代码	远程发动机启动
SP0089	遥控发动机起动机 ID 注册	远程发动机启动
SP0090	遥控发动机起动机初始注册	远程发动机启动

SP0091	ECB2.0/2.5实用程序	防抱死制动系统/车身稳定控制系统/牵引力控制系统, ABS/VSC/TRC (TRAC) /EPB
SP0092	更换电控单元	乘员检测
SP0093	零点位置校准	乘员检测
SP0094	灵敏度检查	乘员检测
SP0095	加热器连接设置	PCS/LDA/RSA/LVN
SP0096	应答器编码注册	停机系统状态由认证ECU或智能钥匙ECU确定
SP0097	应答器编码清除	停机系统状态由认证ECU或智能钥匙ECU确定
SP0098	后光轴调整	预碰撞2
SP0099	清除声呐检测调整	间隙声呐
SP0100	混动电池组序列号设置	混合动力蓄电池
SP0101	ECU数据保存	混合动力蓄电池
SP0102	ECU数据写入	混合动力蓄电池
SP0103	诊断模式	导航系统
SP0104	伺服马达初始化	空调, 空调(CAN), 空调(SIL)
SP0105	前解析器学习/初始化	电动机发电机
SP0106	ECU信息同步	前大灯自动调平, 自适应前大灯系统
SP0107	后侧雷达光轴调整	预碰撞2, 碰撞预测
SP0108	备用电池更换重置	远程信息处理系统
SP0109	紧急呼叫设置	远程信息处理系统
SP0110	身份证信息显示	远程信息处理系统
SP0111	紧急呼叫检查	远程信息处理系统
SP0112	轮胎周长设置	间隙警告
SP0113	后解析器学习/初始化	后电动机发电机
SP0114	前雷达加速度传感器校准	前雷达传感器
SP0115	底盘测功机模式	发动机和自动变速箱系统, 发动机
SP0116	电池控制数据初始化	混合动力蓄电池
SP0117	自动变速器码复位	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统
SP0118	钥匙码重置	智能钥匙
SP0119	电控制动2.0/2.5 Utility	ABS/VSC/TRAC
SP0120	智能代码擦除	智能钥匙
SP0121	通信检查(钥匙通话模式)	智能钥匙
SP0122	PCS图像信息清除	前识别摄像机
SP0123	PCS图像记录设置	前识别摄像机
SP0124	大灯类型设置	前识别摄像机
SP0125	DCM服务	远程信息处理系统
SP0126	GPF沉积值保存	发动机和自动变速箱系统
SP0127	GPF沉积值写入	发动机和自动变速箱系统
SP0128	GPF沉积值清除	发动机和自动变速箱系统
SP0129	PM再生模式	发动机和自动变速箱系统
SP0130	PM恢复活力模式	发动机和自动变速箱系统
SP0131	Wi-Fi连接历史记录	导航系统
SP0132	蓝牙连接历史	导航系统
SP0133	诊断模式	导航系统
SP0134	零点校准和灵敏度检查	乘员检测
SP0135	VSC系列排气	ABS/VSC/TRC (TRAC) /EPB
SP0136	车辆稳定控制系统/牵引力控制系统/四轮驱动控制禁止模	ABS/VSC/TRC (TRAC) /EPB
SP0137	i-ART 学习值重置	发动机和自动变速箱系统, 发动机
SP0138	换挡控制同步	发动机和自动变速箱系统, 发动机
SP0139	发动机控制值初始化	发动机和自动变速箱系统, 发动机

SP0140	识别值确认	发动机和自动变速箱系统, 发动机
SP0141	预喷油量学习(详细)	发动机和自动变速箱系统, 发动机
SP0142	气缸间宽度修正学习值初始化	发动机和自动变速箱系统, 发动机
SP0143	空燃比传感器学习值初始化	发动机和自动变速箱系统, 发动机
SP0144	喷油嘴补偿	发动机和自动变速箱系统, 发动机
SP0145	预喷油量学习	发动机和自动变速箱系统, 发动机
SP0146	供应泵学习值初始化	发动机和自动变速箱系统, 发动机
SP0147	左前侧雷达光轴调整	碰撞预测
SP0148	右前侧雷达光轴调整	碰撞预测
SP0149	智能通信检查	智能钥匙, 进入&启动
SP0150	重置移动电话信息	蓝牙通信模块
SP0151	发动机机油压力控制检查	发动机和自动变速箱系统, 发动机
SP0152	激光/雷达巡航初始化	雷达巡航, 雷达巡航(SIL发动机内置)
SP0153	取消通讯功能暂停	远程信息处理系统
SP0154	快速充电继电器诊断	直流快速充电控制
SP0155	密钥注册	停机系统状态由认证ECU或智能钥匙ECU确定
SP0156	蓝牙通信模块信息显示	蓝牙通信模块
SP0157	诊断记录信息显示	诊断记录仪
SP0158	自动注册关闭	防盗器(内置发动机), 停机系统状态由认证ECU或智能钥匙ECU确定
SP0159	高度偏置	空气悬挂, 空气悬架
SP0160	转向角度调整	可变齿比转向系统
SP0161	摄像头自动调整	夜视
SP0162	摄像头手动调整	夜视
SP0163	远程信息处理系统激活	远程信息处理系统