



深圳市朗仁科技有限公司

Shenzhen Xtooltech Co., Ltd.

奔驰轻型乘用车功能表 V18.50

提示:

√ 此功能支持.

* 此功能为新增功能.

车型	底盘号	所属部分	系统名称	读取版本信息	读取故障码	读取事件码	清除故障码	读取数据流	动作测试	特殊功能
V/Vito/Metris-系列	447	车身	电子点火开关(EZS)	√	√	√	√	×	×	×
V/Vito/Metris-系列	447	驾驶	内燃机'OM651'的发动机电子设备'CR41'(CDI)	√	√	√	√	×	×	×
V/Vito/Metris-系列	447	驾驶	内燃机'OM622'的发动机电子设备'CR41R'(CDI)	√	√	√	√	×	×	SP0000, SP0001, SP0002
V/Vito/Metris-系列	447	驾驶	内燃机'M274'的发动机电子设备'ME40'(ME)	√	√	√	√	×	×	×
V/Vito/Metris-系列	447	驾驶	起动离合器油压传感器(VGS)	√	√	√	√	×	×	×
V/Vito/Metris-系列	447	底盘	电控行车稳定系统(ESP)	√	√	√	√	×	×	×
V/Vito/Metris-系列	447	车身	辅助防护装置(SRS)	√	√	√	√	×	×	×
V/Vito/Metris-系列	447	底盘	电动动力转向(ES)	√	√	√	√	×	×	×
V/Vito/Metris-系列	447	驾驶	智能伺服模块(ISM)	√	√	√	√	×	×	×
V/Vito/Metris-系列	447	驾驶	燃油系统控制单元(FSCU)	√	√	√	√	×	×	×
V/Vito/Metris-系列	447	驾驶	选择性催化还原(SCR)	√	√	√	√	×	×	×
V/Vito/Metris-系列	447	底盘	轮胎充气压力监控(RDK)	√	√	√	√	×	×	×
V/Vito/Metris-系列	447	车身	信号采集及促动控制模组(SAM)	√	√	√	×	×	×	×

V/Vito/Metris- 系列	447	车身	左侧大灯(SG-SW-L)	√	√	√	√	×	×	×
V/Vito/Metris- 系列	447	车身	右侧大灯(SG-SW-R)	√	√	√	×	×	×	×
V/Vito/Metris- 系列	447	车身	可设置参数的特殊模块(PSM)	√	√	√	×	×	×	×
V/Vito/Metris- 系列	447	车身	车顶控制板(DBE)	√	√	√	×	×	×	×
V/Vito/Metris- 系列	447	车身	左前自适应安全带拉紧器(RevGUS-VL)	√	√	√	√	×	×	×
V/Vito/Metris- 系列	447	信息与通讯	仪表盘(KI)	√	√	√	√	×	×	×
V/Vito/Metris- 系列	447	车身	右前自适应安全带拉紧器(RevGUS-VR)	√	√	√	√	×	×	×
V/Vito/Metris- 系列	447	车身	转向柱模块(MRM)	√	√	√	√	×	×	×
V/Vito/Metris- 系列	447	车身	拖车识别装置(AAG)	√	√	√	√	×	×	×
V/Vito/Metris- 系列	447	车身	防盗警报系统(EDW)	√	√	√	√	×	×	×
V/Vito/Metris- 系列	447	车身	全景滑动天窗'控制模块(SD)	√	√	√	√	×	×	×
V/Vito/Metris- 系列	447	信息与通讯	远程信息处理'通信模块(HERMES)	√	√	√	×	×	×	×
V/Vito/Metris- 系列	447	信息与通讯	无线电(RD)	√	√	√	×	×	×	×
V/Vito/Metris- 系列	447	信息与通讯	控制单元'摄像机护罩'(KAB)	√	√	√	√	×	×	×
V/Vito/Metris- 系列	447	信息与通讯	数字行车记录仪(DTCO)	√	√	√	×	×	×	×
V/Vito/Metris- 系列	447	信息与通讯	限距控制系统(DTR)	√	√	√	×	×	×	×
V/Vito/Metris- 系列	447	信息与通讯	防撞辅助系统(SG-AWF)	√	√	√	√	×	×	×
V/Vito/Metris- 系列	447	信息与通讯	右后外部智能雷达测距传感器(IRS-HRA)	√	√	√	√	×	×	×
V/Vito/Metris- 系列	447	信息与通讯	左后外部智能雷达测距传感器(IRS-HLA)	√	√	√	√	×	×	×

V/Vito/Metris-系列	447	信息与通讯	仪表盘(KI)	√	√	√	×	×	×	×
V/Vito/Metris-系列	447	信息与通讯	导航系统(NAV)	√	√	√	√	×	×	×
V/Vito/Metris-系列	447	信息与通讯	驻车定位系统(PTS)	√	√	√	√	×	×	×
V/Vito/Metris-系列	447	信息与通讯	倒车摄像机(RFK)	√	√	√	×	×	×	×
V/Vito/Metris-系列	447	信息与通讯	多功能摄像机（单眼）(MFK)	√	√	√	√	×	×	×
V/Vito/Metris-系列	447	信息与通讯	E-Call-RU-eCall,俄罗斯（GLONASS）	√	√	√	×	×	×	×
V/Vito/Metris-系列	447	座椅与车门	左前车门控制单元(DCM-FL)	√	√	√	√	×	×	×
V/Vito/Metris-系列	447	座椅与车门	右前车门控制单元(DCM-FR)	√	√	√	√	×	×	×
V/Vito/Metris-系列	447	座椅与车门	左侧电动滑动车门(STL)	√	√	√	√	×	×	×
V/Vito/Metris-系列	447	座椅与车门	右侧电动滑动车门(STR)	√	√	√	√	×	×	×
V/Vito/Metris-系列	447	座椅与车门	驾驶员'电动座椅调节(ESE)	√	√	√	√	×	×	×
V/Vito/Metris-系列	447	座椅与车门	前排乘客'电动座椅调节(ESE)	√	√	√	√	×	×	×
V/Vito/Metris-系列	447	座椅与车门	后排左侧第一排座椅空调座椅(SIH/SIB-HL 1)	√	√	√	√	×	×	×
V/Vito/Metris-系列	447	座椅与车门	后排右侧第一排座椅空调座椅(SIH/SIB-HR 1)	√	√	√	√	×	×	×
V/Vito/Metris-系列	447	座椅与车门	后排左侧第二排座椅空调座椅(SIH/SIB-HL 2)	√	√	√	√	×	×	×
V/Vito/Metris-系列	447	座椅与车门	后排右侧第二排座椅空调座椅(SIH/SIB-HR 2)	√	√	√	√	×	×	×
V/Vito/Metris-系列	447	空调	空调(KLA)	√	√	√	√	×	×	×
V/Vito/Metris-系列	447	底盘	电动驻车主动器(EFB)	√	√	√	√	×	×	×
V/Vito/Metris-系列	447	车身	人机界面网关(HMI-GW)	√	√	√	√	×	×	×

V/Vito/Metris-系列	447	信息与通讯	远程信息处理'通信模块(KOMO)	√	√	√	√	×	×	×
V/Vito/Metris-系列	447	信息与通讯	音频/驾驶室管理及数据系统 (COMAND) 操作单元(ZBE)	√	√	√	×	×	×	×
V/Vito/Metris-系列	447	信息与通讯	音频/驾驶室管理及数据系统 (COMAND) 显示屏(ZAN)	√	√	√	√	×	×	×
V/Vito/Metris-系列	447	信息与通讯	无线电 (音频/驾驶室管理及数据系统 (COMAND)) (RD)	√	√	√	√	×	×	×
V/Vito/Metris-系列	447	信息与通讯	控制单元'360°摄像机'(CAMERA)	√	√	√	√	×	×	×
V/Vito/Metris-系列	447	信息与通讯	倒车摄像机(RFK)	√	√	√	√	×	×	×
V/Vito/Metris-系列	447	信息与通讯	音响系统(SOUND)	√	√	√	√	×	×	×
V/Vito/Metris-系列	447	信息与通讯	数字音频广播(DAB)	√	√	√	√	×	×	×
V/Vito/Metris-系列	447	信息与通讯	电视调谐器(TV)	√	√	√	√	×	×	×
V/Vito/Metris-系列	447	信息与通讯	触摸垫(TPAD)	√	√	√	√	×	×	×
V/Vito-系列	448	车身	电子点火开关(EZS)	√	√	√	√	×	×	×
V/Vito-系列	448	驾驶	内燃机'OM651'的发动机电子设备	√	√	√	√	×	×	×
V/Vito-系列	448	驾驶	内燃机'OM622'的发动机电子设备 'CR41R'(CDI)	√	√	√	√	×	×	SP0000, SP0001, SP0002
V/Vito-系列	448	驾驶	内燃机'M274'的发动机电子设备	√	√	√	√	×	×	×
V/Vito-系列	448	驾驶	起动离合器油压传感器(VGS)	√	√	√	√	×	×	×
V/Vito-系列	448	底盘	电控行车稳定系统(ESP)	√	√	√	√	×	×	×
V/Vito-系列	448	车身	辅助防护装置(SRS)	√	√	√	√	×	×	×
V/Vito-系列	448	底盘	电动动力转向(ES)	√	√	√	√	×	×	×
V/Vito-系列	448	驾驶	智能伺服模块(ISM)	√	√	√	√	×	×	×
V/Vito-系列	448	驾驶	燃油系统控制单元(FSCU)	√	√	√	√	×	×	×
V/Vito-系列	448	驾驶	选择性催化还原(SCR)	√	√	√	√	×	×	×
V/Vito-系列	448	底盘	轮胎充气压力监控(RDK)	√	√	√	√	×	×	×
V/Vito-系列	448	车身	信号采集及促动控制模组(SAM)	√	√	√	×	×	×	×
V/Vito-系列	448	车身	左侧大灯(SG-SW-L)	√	√	√	√	×	×	×
V/Vito-系列	448	车身	右侧大灯(SG-SW-R)	√	√	√	×	×	×	×
V/Vito-系列	448	车身	可设置参数的特殊模块(PSM)	√	√	√	×	×	×	×

V/Vito-系列	448	车身	车顶控制板(DBE)	√	√	√	×	×	×	×
V/Vito-系列	448	车身	左前自适应安全带拉紧器(RevGUS-VL)	√	√	√	√	×	×	×
V/Vito-系列	448	车身	右前自适应安全带拉紧器(RevGUS-VR)	√	√	√	√	×	×	×
V/Vito-系列	448	车身	转向柱模块(MRM)	√	√	√	√	×	×	×
V/Vito-系列	448	车身	防盗警报系统(EDW)	√	√	√	√	×	×	×
V/Vito-系列	448	车身	后排第一排座椅右侧的按摩功能控制	√	√	√	√	×	×	×
V/Vito-系列	448	车身	后排第一排座椅左侧的按摩功能控制	√	√	√	√	×	×	×
V/Vito-系列	448	车身	全景滑动天窗'控制模块(SD)	√	√	√	√	×	×	×
V/Vito-系列	448	信息与通讯	远程信息处理'通信模块(KOMO)	√	√	√	√	×	×	×
V/Vito-系列	448	信息与通讯	远程信息处理'通信模块(HERMES)	√	√	√	×	×	×	×
V/Vito-系列	448	信息与通讯	无线电(RD)	√	√	√	×	×	×	×
V/Vito-系列	448	信息与通讯	控制单元'摄像机护罩'(KAB)	√	√	√	√	×	×	×
V/Vito-系列	448	信息与通讯	防撞辅助系统(SG-AWF)	√	√	√	√	×	×	×
V/Vito-系列	448	信息与通讯	右后外部智能雷达测距传感器(IRS-HRA)	√	√	√	√	×	×	×
V/Vito-系列	448	信息与通讯	左后外部智能雷达测距传感器(IRS-HLA)	√	√	√	√	×	×	×
V/Vito-系列	448	信息与通讯	仪表盘(KI)	√	√	√	×	×	×	×
V/Vito-系列	448	信息与通讯	仪表盘(KI)	√	√	√	√	×	×	×
V/Vito-系列	448	信息与通讯	导航系统(NAV)	√	√	√	√	×	×	×
V/Vito-系列	448	信息与通讯	驻车定位系统(PTS)	√	√	√	√	×	×	×
V/Vito-系列	448	信息与通讯	倒车摄像机(RFK)	√	√	√	×	×	×	×
V/Vito-系列	448	信息与通讯	多功能摄像机（单眼）(MFK)	√	√	√	√	×	×	×
V/Vito-系列	448	座椅与车门	左前车门控制单元(DCM-FL)	√	√	√	√	×	×	×
V/Vito-系列	448	座椅与车门	右前车门控制单元(DCM-FR)	√	√	√	√	×	×	×
V/Vito-系列	448	座椅与车门	左侧电动滑动车门(STL)	√	√	√	√	×	×	×
V/Vito-系列	448	座椅与车门	右侧电动滑动车门(STR)	√	√	√	√	×	×	×
V/Vito-系列	448	座椅与车门	驾驶员'电动座椅调节(ESE)	√	√	√	√	×	×	×
V/Vito-系列	448	座椅与车门	前排乘客'电动座椅调节(ESE)	√	√	√	√	×	×	×
V/Vito-系列	448	座椅与车门	后排左侧第一排座椅空调座椅(SIH/SIB-	√	√	√	√	×	×	×
V/Vito-系列	448	座椅与车门	后排右侧第一排座椅空调座椅(SIH/SIB-	√	√	√	√	×	×	×
V/Vito-系列	448	空调	空调(KLA)	√	√	√	√	×	×	×
V/Vito-系列	448	底盘	电动驻车主动器(EFB)	√	√	√	√	×	×	×
V/Vito-系列	448	车身	人机界面网关(HMI-GW)	√	√	√	√	×	×	×
V/Vito-系列	448	信息与通讯	音频/驾驶室管理及数据系统 (COMAND) 操作单元(ZBE)	√	√	√	×	×	×	×
V/Vito-系列	448	信息与通讯	音频/驾驶室管理及数据系统 (COMAND) 显示屏(ZAN)	√	√	√	√	×	×	×

V/Vito-系列	448	信息与通讯	限距控制系统(DTR)	√	√	√	×	×	×	×
V/Vito-系列	448	信息与通讯	无线电（音频/驾驶室管理及数据系统（COMAND））(RD)	√	√	√	√	×	×	×
V/Vito-系列	448	信息与通讯	控制单元'360°摄像机'(CAMERA)	√	√	√	√	×	×	×
V/Vito-系列	448	信息与通讯	倒车摄像机(RFK)	√	√	√	√	×	×	×
V/Vito-系列	448	信息与通讯	音响系统(SOUND)	√	√	√	√	×	×	×
V/Vito-系列	448	信息与通讯	数字音频广播(DAB)	√	√	√	√	×	×	×
V/Vito-系列	448	信息与通讯	电视调谐器(TV)	√	√	√	√	×	×	×
V/Vito-系列	448	信息与通讯	触摸垫(TPAD)	√	√	√	√	×	×	×
Vaneo-系列	414	驾驶	发动机控制模块(ECM)	√	√	√	√	×	×	×
Vaneo-系列	414	底盘	电控行车稳定系统(ESP)	√	√	√	√	×	×	×
Vaneo-系列	414	信息与通讯	组合仪表(IC)	√	√	√	√	×	×	×
Vaneo-系列	414	车身	带车窗安全气囊的安全气囊(ABW)	√	√	√	√	×	×	×
Vaneo-系列	414	车身	驾驶权限系统(DAS)	√	√	√	√	×	×	×
Vaneo-系列	414	座椅与车门	中央门锁控制单元(CL)	√	√	√	√	×	×	×
Vaneo-系列	414	空调	自动温度调节(HEAT/TAC)	√	√	√	√	×	×	×
Vaneo-系列	414	车身	防盗安全报警装置(ATA)	√	√	√	√	×	×	×
Vaneo-系列	414	信息与通讯	驻车定位系统(PTS)	√	√	√	√	×	×	×
Vaneo-系列	414	信息与通讯	收音机（SOUND系列）(SOUND)	√	√	√	√	×	×	×
Vaneo-系列	414	信息与通讯	自动导航系统(AUDIO/APS)	√	√	√	√	×	×	×
Vaneo-系列	414	信息与通讯	COMAND(操作、显示和控制单元)	√	√	√	√	×	×	×
Vaneo-系列	414	信息与通讯	CD转换盒(CDC)	√	√	√	×	×	×	×
Vaneo-系列	414	信息与通讯	电话1（座机或移动电话）(D2B)(CTEL)	√	√	√	×	×	×	×
Vaneo-系列	414	信息与通讯	电话(座机或移动电话)(D2B)(UHI)	√	√	√	√	×	×	×
Vaneo-系列	414	驾驶	自动离合器系统(ACS)	√	√	√	√	×	×	×
Vaneo-系列	414	驾驶	前部变速箱控制(FTC)	√	√	√	√	×	×	×
Vaneo-系列	414	驾驶	前部变速箱控制(FTC)	√	√	√	√	×	×	×
Vaneo-系列	414	驾驶	电子选档杆模块(ESM)	√	√	√	√	×	×	×
Vaneo-系列	414	驾驶	共轨柴油喷射(CDI)	√	√	√	√	×	×	×
Citan-系列	415	驾驶	内燃机'OM607'的发动机电子设备'共轨喷注系统（CDI）'（共轨喷注系统	√	√	√	√	×	×	×
Citan-系列	415	驾驶	内燃机'M200'的发动机电子设备'ME（发动机电子设备）'（ME（发动机电子设备	√	√	√	√	×	×	×
Citan-系列	415	驾驶	内燃机'OM607'的发动机电子设备'共轨喷注系统（CDI）'（共轨喷注系统	√	√	√	√	×	×	×

Citan-系列	415	驾驶	内燃机'OM607'的发动机电子设备'共轨喷注系统(CDI)'(共轨喷注系统	√	√	√	√	×	×	×
Citan-系列	415	驾驶	内燃机'M200'的发动机电子设备'ME(发动机电子设备)'(ME(发动机电子设备	√	√	√	√	×	×	×
Citan-系列	415	驾驶	内燃机'OM607'的发动机电子设备'共轨喷注系统(CDI)'(共轨喷注系统	√	√	√	√	×	×	×
Citan-系列	415	底盘	电动动力转向(ES)	√	√	√	√	×	×	×
Citan-系列	415	底盘	电控行车稳定系统(ESP)	√	√	√	√	×	×	×
Citan-系列	415	底盘	轮胎充气压力监控(RDK)	√	√	√	√	×	×	×
Citan-系列	415	车身	保险丝和继电器模块(SRM)	√	√	√	√	×	×	×
Citan-系列	415	车身	信号采集及促动控制模组(SAM)	√	√	√	√	×	×	×
Citan-系列	415	车身	辅助防护装置(SRS)	√	√	√	√	×	×	×
Citan-系列	415	驾驶	双离合器变速箱(DKG)	√	√	√	√	×	×	×
Citan-系列	415	信息与通讯	仪表盘(KI)	√	√	√	×	×	×	×
Citan-系列	415	信息与通讯	驻车定位系统(PTS)	√	√	√	√	×	×	×
Citan-系列	415	空调	空调(KLA)	√	√	√	√	×	×	×
V/Vito-系列	638	驾驶	发动机电控系统(ME)	√	√	√	√	×	×	×
V/Vito-系列	638	驾驶	共轨柴油喷射	√	√	√	√	×	×	×
V/Vito-系列	638	驾驶	共轨柴油喷射	√	√	√	√	×	×	×
V/Vito-系列	638	信息与通讯	组合仪表(KI)	√	√	√	√	×	×	×
V/Vito-系列	638	车身	防起动装置(WSP)	√	√	√	√	×	×	×
V/Vito-系列	638	车身	安全气囊(AB)	√	√	√	×	×	×	×
V/Vito-系列	638	车身	带车窗安全气囊的安全气囊(ABW)	√	√	√	√	×	×	×
V/Vito-系列	638	底盘	制动防抱死系统(ABS)	√	√	√	√	×	×	×
V/Vito-系列	638	信息与通讯	收音机(SOUND系列)(SOUND)	√	√	√	√	×	×	×
V/Vito-系列	638	信息与通讯	自动导航系统(AUDIO/APS)	√	√	√	√	×	×	×
V/Vito-系列	638	信息与通讯	自动导航系统(APS)	√	√	√	√	×	×	×
V/Vito-系列	638	车身	全轮驱动系统(ARS)	√	√	√	√	×	×	×
V/Vito-系列	638	车身	防盗安全报警装置(EDW2)	√	√	√	√	×	×	×
V/Vito-系列	638	驾驶	电子变速箱控制系统(EGS)	√	√	√	√	×	×	×
V/Vito-系列	638	驾驶	电子选档杆模块(EWM)	√	√	√	√	×	×	×
V/Vito-系列	638	底盘	电控行车稳定系统(ESP)	√	√	√	√	×	×	×
V/Vito-系列	638	车身	加热器控制(HZR)	√	√	√	√	×	×	×
V/Vito-系列	638	空调	辅助加热器(ZUH)	√	√	√	√	×	×	×
V/Vito-系列	638	车身	倒车辅助装置(RFH)	√	√	√	√	×	×	×
V/Vito-系列	638	车身	中央门锁(ZV)	√	√	√	√	×	×	×

V/Vito-系列	638	车身	液化石油气(LPG)	√	√	√	√	×	×	×
Viano/Vito-系列	639	驾驶	发动机电控系统 2.8(ME-SFI 2.8)	√	√	√	√	×	×	×
Viano/Vito-系列	639	驾驶	电子变速箱控制系统(EGS)	√	√	√	√	×	×	×
Viano/Vito-系列	639	驾驶	电子选档杆模块(ESM)	√	√	√	√	×	×	×
Viano/Vito-系列	639	底盘	电控行车稳定系统(ESP)	√	√	√	√	×	×	×
Viano/Vito-系列	639	底盘	电控行车稳定系统(ESP)	√	√	√	√	×	×	×
Viano/Vito-系列	639	车身	中央网关(CGW)	√	√	√	×	×	×	×
Viano/Vito-系列	639	车身	电子点火开关(EZS)	√	√	√	√	×	×	×
Viano/Vito-系列	639	信息与通讯	组合仪表(IC)	√	√	√	√	×	×	×
Viano/Vito-系列	639	信息与通讯	组合仪表(IC)	√	√	√	√	×	×	×
Viano/Vito-系列	639	车身	辅助防护装置(SRS)	√	√	√	×	×	×	×
Viano/Vito-系列	639	车身	辅助防护装置(SRS)	√	√	√	√	×	×	×
Viano/Vito-系列	639	车身	信号探测和激活模块(SAM)	√	√	√	√	×	×	×
Viano/Vito-系列	639	车身	上部操作区(UCP)	√	√	√	√	×	×	×
Viano/Vito-系列	639	座椅与车门	左前车门控制单元(DCM-FL)	√	√	√	√	×	×	×
Viano/Vito-系列	639	座椅与车门	右前车门控制单元(DCM-FR)	√	√	√	√	×	×	×
Viano/Vito-系列	639	车身	车顶操作单元(OCU)	√	√	√	√	×	×	×
Viano/Vito-系列	639	车身	后部滑动天窗单元(SDE-H)	√	√	√	√	×	×	×
Viano/Vito-系列	639	空调	后座空调(REAR AC)	√	√	√	√	×	×	×
Viano/Vito-系列	639	空调	自动空调(AAC)	√	√	√	√	×	×	×
Viano/Vito-系列	639	空调	驻车加热(STH)	√	√	√	√	×	×	×
Viano/Vito-系列	639	信息与通讯	驻车定位系统(PTS)	√	√	√	√	×	×	×
Viano/Vito-系列	639	座椅与车门	右侧电动滑动车门(STE-R-ESD [STE])	√	√	√	√	×	×	×
Viano/Vito-系列	639	座椅与车门	左侧电动滑动车门(STE-L-ESD [STE])	√	√	√	√	×	×	×
Viano/Vito-系列	639	底盘	电子后轴水平高度调节(ENR)	√	√	√	√	×	×	×
Viano/Vito-系列	639	座椅与车门	驾驶员侧电动座椅调节装置(带记忆功能)(ESA driver)	√	√	√	√	×	×	×
Viano/Vito-系列	639	座椅与车门	乘客侧电动座椅调节装置(带记忆功能)(ESA passenger)	√	√	√	√	×	×	×
Viano/Vito-系列	639	底盘	轮胎充气压力监控(TPC)	√	√	√	√	×	×	×
Viano/Vito-系列	639	车身	拖车识别装置(AHE)	√	√	√	√	×	×	×
Viano/Vito-系列	639	车身	拖车连接装置(AAG)	√	√	√	√	×	×	×
Viano/Vito-系列	639	LIN总线	可设置参数的特殊模块(PSM)	√	√	√	×	×	×	×
Viano/Vito-系列	639	LIN总线	可设置参数的特殊模块(PSM)	√	√	√	√	×	×	×
Viano/Vito-系列	639	信息与通讯	收音机 音响5(RADIO Sound 5)	√	√	√	×	×	×	×
Viano/Vito-系列	639	信息与通讯	自动导航系统(AUDIO/APS)	√	√	√	√	×	×	×

Viano/Vito-系列	639	信息与通讯	COMAND(操作、显示和控制单元)	√	√	√	√	×	×	×
Viano/Vito-系列	639	信息与通讯	大灯照明距离调节(HRA)	√	√	√	√	×	×	×
Viano/Vito-系列	639	信息与通讯	收音机 (SOUND系列) (SOUND)	√	√	√	√	×	×	×
Viano/Vito-系列	639	信息与通讯	CD转换盒(CDC)	√	√	√	×	×	×	×
Viano/Vito-系列	639	信息与通讯	电话1 (座机或移动电话) (D2B)(CTEL)	√	√	√	×	×	×	×
Viano/Vito-系列	639	信息与通讯	电话 (座机或移动电话)(D2B)(UHI)	√	√	√	√	×	×	×
Viano/Vito-系列	639	信息与通讯	语音操纵系统(VCS)	√	√	√	√	×	×	×
Viano/Vito-系列	639	信息与通讯	电视调谐器(TV)	√	√	√	√	×	×	×
Viano/Vito-系列	639	信息与通讯	导航系统 (COMAND,SOUND 50)(NAVI)	√	√	√	√	×	×	×
Viano/Vito-系列	639	信息与通讯	音频网关(MOST网络 管理,诊断网关, 收音机调谐器)(AGW)	√	√	√	√	×	×	×
Viano/Vito-系列	639	信息与通讯	收音机 音响20(RADIO Sound 20)	√	√	√	√	×	×	×
Viano/Vito-系列	639	信息与通讯	音响(SOUND 5NG)	√	√	√	√	×	×	×
Viano/Vito-系列	639	信息与通讯	A2/13-音响系统 (声音)	√	√	√	√	×	×	×
Viano/Vito-系列	639	信息与通讯	电话控制单元(TEL)	√	√	√	√	×	×	×
Viano/Vito-系列	639	信息与通讯	大灯照明距离调节(AVN)	√	√	√	√	×	×	×
Viano/Vito-系列	639	驾驶	共轨柴油喷射(CDI)	√	√	√	×	×	×	×
Viano/Vito-系列	639	驾驶	共轨柴油喷射(CDI)	√	√	√	×	×	×	×
Viano/Vito-系列	639	驾驶	共轨柴油喷射(CDI4)	√	√	√	√	×	×	×
Viano/Vito-系列	639	驾驶	共轨柴油喷射(CDI4)	√	√	√	×	×	×	×
Viano/Vito-系列	639	空调	辅助加热器(PTC)	√	√	√	√	×	×	×
Viano/Vito-系列	639	空调	辅助加热器(PTC)	√	√	√	√	×	×	×
Viano/Vito-系列	639	驾驶	电子变速箱控制系统(EGS)	√	√	√	√	×	×	×
Viano/Vito-系列	639	驾驶	电子变速箱控制系统(ETC)	√	√	√	√	×	×	×
Viano/Vito-系列	639	车身	电子点火开关(EZS)	√	√	√	√	×	×	×
Viano/Vito-系列	639	驾驶	发动机电控系统 9.7(ME 97)	√	√	√	√	×	×	SP0003, SP0004, SP0005, SP0006
Viano/Vito-系列	639	车身	信号探测和激活模块(SAM)	√	√	√	√	×	×	×
Viano/Vito-系列	639	车身	上部操作区(OBF2)	√	√	√	√	×	×	×
Viano/Vito-系列	639	车身	辅助防护装置(SRS)	√	√	√	√	×	×	×
Viano/Vito-系列	639	信息与通讯	数字汽车行驶记录器(DTCO)	√	√	√	√	×	×	×
Viano/Vito-系列	639	信息与通讯	免提装置 (蓝牙)(FSE)	√	√	√	√	×	×	×
Viano/Vito-系列	639	驾驶	燃油泵(FSCU)	√	√	√	√	×	×	×
Viano/Vito-系列	639	车身	大灯照明距离调节(ALWR)	√	√	√	√	×	ACT000	×

Viano/Vito-系列	639	信息与通讯	(操作、显示和控制单元)或音频 (COMAND or AUDIO)	√	√	√	√	×	×	×
Viano/Vito-系列	639	驾驶	共轨柴油喷射(CDID2)	√	√	√	√	×	×	SP0007, SP0008, SP0009, SP0010, SP0003, SP0011, SP0012, SP0013, SP0014, SP0015.
Viano/Vito-系列	639	驾驶	共轨柴油喷射(CDI6)	√	√	√	√	×	×	SP0007, SP0008, SP0017, SP0003, SP0018, SP0009, SP0019, SP0020, SP0010, SP0021, SP0022, SP0023, SP0012, SP0024, SP0025, SP0026, SP0027, S
Sprinter III/Sprinter III up to 2013-系列	906	驾驶	共轨柴油喷射	√	√	√	√	×	×	×
Sprinter III/Sprinter III up to 2013-系列	906	信息与通讯	组合仪表(KI)	√	√	√	√	×	×	×
Sprinter III/Sprinter III up to 2013-系列	906	车身	防起动装置(WSP)	√	√	√	√	×	×	×
Sprinter III/Sprinter III up to 2013-系列	906	车身	安全气囊(AB)	√	√	√	×	×	×	×
Sprinter III/Sprinter III up to 2013-系列	906	车身	带车窗安全气囊的安全气囊(ABW)	√	√	√	√	×	×	×
Sprinter III/Sprinter III up to 2013-系列	906	车身	全轮驱动系统(ARS)	√	√	√	√	×	×	×

Sprinter III/Sprinter III up to 2013-系列	906	驾驶	电子变速箱控制系统(EGS)	√	√	√	√	×	×	×
Sprinter III/Sprinter III up to 2013-系列	906	底盘	制动防抱死系统(ABS)	√	√	√	√	×	×	×
Sprinter III/Sprinter III up to 2013-系列	906	信息与通讯	收音机 (SOUND系列) (SOUND)	√	√	√	√	×	×	×
Sprinter III/Sprinter III up to 2013-系列	906	信息与通讯	自动导航系统(AUDIO/APS)	√	√	√	√	×	×	×
Sprinter III/Sprinter III up to 2013-系列	906	信息与通讯	自动导航系统(APS)	√	√	√	√	×	×	×
Sprinter III/Sprinter III up to 2013-系列	906	车身	防盗安全报警装置(EDW2)	√	√	√	√	×	×	×
Sprinter III/Sprinter III up to 2013-系列	906	驾驶	电子选档杆模块(EWM)	√	√	√	√	×	×	×
Sprinter III/Sprinter III up to 2013-系列	906	底盘	电控行车稳定系统(ESP)	√	√	√	√	×	×	×
Sprinter III/Sprinter III up to 2013-系列	906	车身	加热器控制(HZR)	√	√	√	√	×	×	×
Sprinter III/Sprinter III up to 2013-系列	906	车身	倒车辅助装置(RFH)	√	√	√	√	×	×	×
Sprinter III/Sprinter III up to 2013-系列	906	空调	辅助加热器(ZUH)	√	√	√	√	×	×	×
Sprinter III/Sprinter III up to 2013-系列	906	车身	中央门锁(ZV)	√	√	√	√	×	×	×

Sprinter III/Sprinter III up to 2013-系列	906	驾驶	发动机电控系统(ME)	√	√	√	√	×	×	×
Sprinter III/Sprinter III up to 2013-系列	906	驾驶	共轨柴油喷射	√	√	√	√	×	×	×
Sprinter III/Sprinter III up to 2013-系列	906	车身	电子点火开关(EZS)	√	√	√	√	×	×	×
Sprinter III/Sprinter III up to 2013-系列	906	车身	电子点火开关(EZS)	√	√	√	√	×	×	×
Sprinter III/Sprinter III up to 2013-系列	906	车身	电子点火开关(EZS)	√	√	√	√	×	×	×
Sprinter III/Sprinter III up to 2013-系列	906	驾驶	共轨柴油喷射(CDI4)	√	√	√	√	×	×	×
Sprinter III/Sprinter III up to 2013-系列	906	驾驶	共轨柴油喷射(CDI3)	√	√	√	√	×	×	SP0028, SP0008, SP0029, SP0014
Sprinter III/Sprinter III up to 2013-系列	906	驾驶	共轨柴油喷射(CDID2)	√	√	√	√	×	×	SP0007, SP0008, SP0009, SP0010, SP0003, SP0011, SP0012, SP0013, SP0014, SP0015.

Sprinter III/Sprinter III up to 2013-系列	906	驾驶	共轨柴油喷射(CDI6)	√	√	√	√	×	×	SP0007, SP0008, SP0017, SP0003, SP0018, SP0009, SP0019, SP0020, SP0010, SP0021, SP0022, SP0023, SP0012, SP0024, SP0025, SP0026, SP0027, S
Sprinter III/Sprinter III up to 2013-系列	906	驾驶	共轨柴油喷射(OM642 EPA13)(CDI60)	√	√	√	√	×	×	SP0017, SP0030, SP0003, SP0031, SP0009, SP0019, SP0032, SP0010, SP0033, SP0012, SP0034, SP0035, SP0036, SP0037, SP0038, SP0039, SP0040, SP0025, SP0026, SP0041
Sprinter III/Sprinter III up to 2013-系列	906	驾驶	共轨柴油喷射(CDI4)	√	√	√	√	×	×	×
Sprinter III/Sprinter III up to 2013-系列	906	驾驶	发动机电控系统 9.7(ME 97)	√	√	√	√	×	×	SP0003, SP0004, SP0005, SP0006
Sprinter III/Sprinter III up to 2013-系列	906	驾驶	发动机电控系统(ME-SFI)	√	√	√	√	×	×	×
Sprinter III/Sprinter III up to 2013-系列	906	信息与通讯	组合仪表(KI)	√	√	√	√	×	×	×

Sprinter III/Sprinter III up to 2013-系列	906	车身	上部操作区(OBF)	√	√	√	√	×	×	×
Sprinter III/Sprinter III up to 2013-系列	906	车身	上部操作区(OBF2)	√	√	√	√	×	×	×
Sprinter III/Sprinter III up to 2013-系列	906	车身	信号探测和激活模块(SAM)	√	√	√	√	×	×	×
Sprinter III/Sprinter III up to 2013-系列	906	座椅与车门	驾驶员侧前部车门控制模块(TSG)	√	√	√	√	×	×	×
Sprinter III/Sprinter III up to 2013-系列	906	车身	大灯照明距离调节(ALWR)	√	√	√	√	×	ACT000 0	×
Sprinter III/Sprinter III up to 2013-系列	906	车身	拖车连接装置(AAG)	√	√	√	√	×	×	×
Sprinter III/Sprinter III up to 2013-系列	906	驾驶	天然气技术(NGT)	√	×	×	√	×	×	×
Sprinter III/Sprinter III up to 2013-系列	906	车身	车顶操作单元(DBE)	√	√	√	√	×	ACT000 1,ACT00 02,ACT0 003,ACT	×

动作测试

编号	功能名称	系统名称
ACT0000	Function test Positioning motors	ALWR-Headlamp range adjustment
ACT0001	Interior lamp	DBE-Overhead control panel
ACT0002	Switch on left front reading lamp.	DBE-Overhead control panel
ACT0003	Switch on right front reading lamp.	DBE-Overhead control panel
ACT0004	Switch on switch lighting.	DBE-Overhead control panel
ACT0005	Warning elements	PTS-Parktronic system
ACT0006	Test function lighting of component N72/1s9 (PTS OFF button) by operating.	PTS-Parktronic system

特殊功能		
编号	功能名称	系统名称
SP0000	重新学习柴油微粒滤清器。	内燃机'OM622'的发动机电子设备'CR41R'(CDI)
SP0001	学习旧的柴油微粒过滤器。	内燃机'OM622'的发动机电子设备'CR41R'(CDI)
SP0002	复位部件''B28/8(柴油微粒滤清器(DPF)压差传感器)''的学习	内燃机'OM622'的发动机电子设备'CR41R'(CDI)
SP0003	学习节气门极限位置	发动机电控系统 9.7(ME 97)
SP0004	驾驶权限系统	发动机电控系统 9.7(ME 97)
SP0005	复位调校值。	发动机电控系统 9.7(ME 97)
SP0006	学习过程	发动机电控系统 9.7(ME 97)
SP0007	激活驾驶权限系统。	共轨柴油喷射(CDID2)
SP0008	最高车速限制	共轨柴油喷射(CDID2)
SP0009	复位空燃比数值	共轨柴油喷射(CDID2)
SP0010	激活燃油泵。	共轨柴油喷射(CDID2)
SP0011	调校部件增压压力调节器。	共轨柴油喷射(CDID2)
SP0012	复位空气滤清器的充气系数。	共轨柴油喷射(CDID2)
SP0013	调校部件预热输出级。	共轨柴油喷射(CDID2)
SP0014	写入FIN。	共轨柴油喷射(CDID2)
SP0015	怠速运行时零量校准数值的快速学习	共轨柴油喷射(CDID2)
SP0016	驾驶时零量校准数值的快速学习	共轨柴油喷射(CDID2)
SP0017	学习新的柴油微粒过滤器。	共轨柴油喷射(CDI6)
SP0018	调校部件压差传感器。	共轨柴油喷射(CDI6)
SP0019	废气再循环阀的学习	共轨柴油喷射(CDI6)
SP0020	调校部件调压阀。	共轨柴油喷射(CDI6)
SP0021	复位数量平均值调校数据。	共轨柴油喷射(CDI6)
SP0022	复位HFM偏差补偿的数值。	共轨柴油喷射(CDI6)
SP0023	复位调校值	共轨柴油喷射(CDI6)