



车型	车辆类型	年款	系统	读取版本信息	读取故障码	读取冻结帧	清除故障码	读取数据流	动作测试	特殊功能
启辰(Venucia D50)	S10C	2012年04月以后	智能动力分配模块发动机舱	√	√		√	√	AC0050, AC0051, AC0052, AC0053, AC0054, AC0055, AC0056, AC0057, AC0058, AC0059, AC0060, AC0061	
启辰(Venucia D50)	S10C	2012年04月以后	安全气囊	√	√		√	√		
启辰(Venucia D50)	S10C	2012年04月以后	电动助力转向系统	√	√		√	√		
启辰(Venucia D50)	S10C	2012年04月以后	仪表	√	√		√	√		SP0046, SP0047
启辰(Venucia D50)	S10C	2012年04月以后	发动机	√	√	√	√	√	AC0125, AC0126, AC0127, AC0128, AC0129, AC0130, AC0131, AC0132, AC0133, AC0134, AC0135, AC0136, AC0137, AC0138, AC0139, AC0140, AC0141, AC0142, AC0143, AC0144, AC0145, AC0146, AC0147, AC0148, AC0149, AC0150, AC0151, AC0152, AC0153, AC0154, AC0155, AC0156, AC0157, AC0158, AC0159, AC0160, AC0161, AC0162, AC0163, AC0164, AC0165, AC0166, AC0167, AC0168, AC0169, AC0170, AC0171, AC0172, AC0173, AC0174, AC0175, AC0176, AC0177, AC0178, AC0179, AC0180, AC0281, AC0282, AC0248, AC0249, AC0220, AC0221, AC0222, AC0223, AC0224, AC0225, AC0226, AC0227, AC0228, AC0229, AC0230, AC0231, AC0232, AC0233, AC0234, AC0235, AC0236, AC0237, AC0238, AC0239, AC0240, AC0241, AC0242, AC0243, AC0244, AC0245, AC0246	SP0058, SP0059, SP0060, SP0061, SP0062, SP0063, SP0064, SP0065, SP0066, SP0067, SP0068, SP0069, SP0070, SP0071, SP0072, SP0073, SP0074, SP0075, SP0076, SP0077, SP0078, SP0079, SP0080, SP0081, SP0082, SP0083, SP0084, SP0085, SP0086, SP0087, SP0088, SP0089, SP0090, SP0091, SP0092, SP0093, SP0094, SP0095, SP0096, SP0097, SP0098, SP0099, SP0100, SP0101, SP0102, SP0103, SP0104, SP0105, SP0106, SP0107, SP0108, SP0109, SP0110, SP0111, SP0112, SP0113, SP0114, SP0115, SP0116, SP0117, SP0118, SP0119, SP0120, SP0121, SP0122, SP0123, SP0124, SP0125, SP0126, SP0127, SP0128, SP0129, SP0130, SP0131, SP0132, SP0133, SP0134, SP0135, SP0136, SP0137, SP0138, SP0139, SP0140, SP0141, SP0142, SP0143, SP0144, SP0145, SP0146, SP0147, SP0148, SP0149, SP0150, SP0151, SP0152, SP0153, SP0154, SP0155, SP0156, SP0157, SP0177, SP0178, SP0179, SP0180, SP0185, SP0181, SP0182, SP0183, SP0184, SP0188, SP0186, SP0187, SP0188, SP0167, SP0169, SP0170
启辰(Venucia D50)	S10C	2012年04月以后	变速箱							
启辰(Venucia D50)	S10C	2012年04月以后	车身控制模块	√	√		√	√	AC0535, AC0532, AC0607, AC0525, AC0524, AC0567, AC0596, AC0533, AC0565, AC0534, AC0530, AC0543, AC0544, AC0545, AC0527, AC0528, AC0538, AC0541, AC0540, AC0546, AC0547, AC0548, AC0536	SP0392, SP0401, SP0396, SP0393, SP0400, SP0444, SP0402, SP0395, SP0484, SP0404, SP0426
启辰(Venucia D50)	S10C	2012年04月以后	防抱死制动系统	√	√		√	√	AC0750, AC0751, AC0759, AC0752, AC0753, AC0760, AC0754, AC0761, AC0727, AC0762, AC0763, AC0755, AC0756, AC0757, AC0758, AC0764, AC0765, AC0726, AC0766, AC0767	SP0498
启辰(Venucia D60)	SED	2018年10月以后	轮胎压力监测	√	√	√	√	√	AC0004, AC0005, AC0006, AC0007, AC0008, AC0009	SP0002, SP0003
启辰(Venucia D60)	SED	2018年10月以后	智能动力分配模块发动机舱	√	√		√	√	AC0060, AC0052, AC0061, AC0053, AC0054, AC0055, AC0056, AC0057, AC0058, AC0059	
启辰(Venucia D60)	SED	2018年10月以后	安全气囊	√	√		√	√		
启辰(Venucia D60)	SED	2018年10月以后	电动助力转向系统	√	√	√	√	√		
启辰(Venucia D60)	SED	2018年10月以后	仪表	√	√	√	√	√		
启辰(Venucia D60)	SED	2018年10月以后	发动机	√	√	√	√	√	AC0125, AC0126, AC0127, AC0128, AC0129, AC0130, AC0131, AC0132, AC0133, AC0134, AC0135, AC0136, AC0137, AC0138, AC0139, AC0140, AC0141, AC0142, AC0143, AC0144, AC0145, AC0146, AC0147, AC0148, AC0149, AC0150, AC0151, AC0152, AC0153, AC0154, AC0155, AC0156, AC0157, AC0158, AC0159, AC0160, AC0161, AC0162, AC0163, AC0164, AC0165, AC0166, AC0167, AC0168, AC0169, AC0170, AC0171, AC0172, AC0173, AC0174, AC0175, AC0176, AC0177, AC0178, AC0179, AC0180, AC0281, AC0282, AC0248, AC0249, AC0283, AC0361, AC0362, AC0404, AC0405, AC0220, AC0221, AC0222, AC0223, AC0224, AC0225, AC0226, AC0227, AC0228, AC0229, AC0230, AC0231, AC0232, AC0233, AC0234, AC0235, AC0236, AC0237, AC0238, AC0239, AC0240, AC0241, AC0242, AC0243, AC0244, AC0245, AC0246	SP0058, SP0059, SP0060, SP0061, SP0062, SP0063, SP0064, SP0065, SP0066, SP0067, SP0068, SP0069, SP0070, SP0071, SP0072, SP0073, SP0074, SP0075, SP0076, SP0077, SP0078, SP0079, SP0080, SP0081, SP0082, SP0083, SP0084, SP0085, SP0086, SP0087, SP0088, SP0089, SP0090, SP0091, SP0092, SP0093, SP0094, SP0095, SP0096, SP0097, SP0098, SP0099, SP0100, SP0101, SP0102, SP0103, SP0104, SP0105, SP0106, SP0107, SP0108, SP0109, SP0110, SP0111, SP0112, SP0113, SP0114, SP0115, SP0116, SP0117, SP0118, SP0119, SP0120, SP0121, SP0122, SP0123, SP0124, SP0125, SP0126, SP0127, SP0128, SP0129, SP0130, SP0131, SP0132, SP0133, SP0134, SP0135, SP0136, SP0137, SP0138, SP0139, SP0140, SP0141, SP0142, SP0143, SP0144, SP0145, SP0146, SP0147, SP0148, SP0149, SP0150, SP0151, SP0152, SP015

启辰 (Venucia M50V)	10Y	2017年03月以后	前大灯调平系统	✓	✓		✓	✓	AC0011	SP0013
启辰 (Venucia M50V)	10Y	2017年03月以后	智能动力分配模块发动机舱	✓	✓		✓	✓	AC0060, AC0052, AC0061, AC0053, AC0054, AC0055, AC0056, AC0057, AC0058, AC0059	
启辰 (Venucia M50V)	10Y	2017年03月以后	安全气囊	✓	✓	✓	✓	✓		
启辰 (Venucia M50V)	10Y	2017年03月以后	电动助力转向系统	✓	✓	✓	✓	✓		
启辰 (Venucia M50V)	10Y	2017年03月以后	仪表	✓	✓	✓	✓	✓		SP0049, SP0048, SP0050, SP0046, SP0047
启辰 (Venucia M50V)	10Y	2017年03月以后	发动机	✓	✓		✓	✓	AC0125, AC0126, AC0127, AC0128, AC0129, AC0130, AC0131, AC0132, AC0133, AC0134, AC0135, AC0136, AC0137, AC0138, AC0139, AC0140, AC0141, AC0142, AC0143, AC0144, AC0145, AC0146, AC0147, AC0148, AC0149, AC0150, AC0151, AC0152, AC0153, AC0154, AC0155, AC0156, AC0157, AC0158, AC0159, AC0160, AC0161, AC0162, AC0163, AC0164, AC0165, AC0166, AC0167, AC0168, AC0169, AC0170, AC0171, AC0172, AC0173, AC0174, AC0175, AC0176, AC0177, AC0178, AC0179, AC0180, AC0281, AC0282, AC0248, AC0249, AC0361, AC0362, AC0404, AC0405, AC0220, AC0221, AC0222, AC0223, AC0224, AC0225, AC0226, AC0227, AC0228, AC0229, AC0230, AC0231, AC0232, AC0233, AC0234, AC0235, AC0236, AC0237, AC0238, AC0239, AC0240, AC0241, AC0242, AC0243, AC0244, AC0245, AC0246	SP0058, SP0059, SP0060, SP0061, SP0062, SP0063, SP0064, SP0065, SP0066, SP0067, SP0068, SP0069, SP0070, SP0071, SP0072, SP0073, SP0074, SP0075, SP0076, SP0077, SP0078, SP0079, SP0080, SP0081, SP0082, SP0083, SP0084, SP0085, SP0086, SP0087, SP0088, SP0089, SP0090, SP0091, SP0092, SP0093, SP0094, SP0095, SP0096, SP0097, SP0098, SP0099, SP0100, SP0101, SP0102, SP0103, SP0104, SP0105, SP0106, SP0107, SP0108, SP0109, SP0110, SP0111, SP0112, SP0113, SP0114, SP0115, SP0116, SP0117, SP0118, SP0119, SP0120, SP0121, SP0122, SP0123, SP0124, SP0125, SP0126, SP0127, SP0128, SP0129, SP0130, SP0131, SP0132, SP0133, SP0134, SP0135, SP0136, SP0137, SP0138, SP0139, SP0140, SP0141, SP0142, SP0143, SP0144, SP0145, SP0146, SP0147, SP0148, SP0149, SP0150, SP0151, SP0152, SP0153, SP0154, SP0155, SP0160, SP0168, SP0177, SP0178, SP0179, SP0180, SP0181, SP0182, SP0183, SP0184, SP0185, SP0186, SP0187, SP0188, SP0258, SP0259, SP0260, SP0261, SP0262, SP0263, SP0264, SP0265, SP0266, SP0267, SP0268, SP0269, SP0270, SP0271, SP0272, SP0273, SP0274, SP0275, SP0276, SP0277, SP0278, SP0279, SP0280, SP0281, SP0282, SP0283, SP0284, SP0285, SP0286, SP0287, SP0288, SP0289, SP0290, SP0291, SP0292, SP0293, SP0294, SP0295, SP0296, SP0297, SP0298, SP0299, SP0300, SP0301, SP0302, SP0303, SP0304, SP0305, SP0306, SP0307, SP0308, SP0309, SP0310, SP0311, SP0312, SP0313, SP0314, SP0315, SP0316, SP0317, SP0318, SP0319, SP0320, SP0321, SP0322, SP0323, SP0324, SP0325, SP0326, SP0327, SP0328, SP0329, SP0330, SP0331, SP0332, SP0333, SP0334, SP0335, SP0336, SP0337, SP0338, SP0339, SP0340, SP0341, SP0342, SP0343, SP0344, SP0345, SP0346, SP0347, SP0348, SP0349, SP0350, SP0351, SP0352, SP0353, SP0354, SP0355, SP0356, SP0357, SP0358, SP0359, SP0360, SP0361, SP0362, SP0363, SP0364, SP0365, SP0366, SP0367, SP0368, SP0369, SP0370, SP0371, SP0372, SP0373, SP0374, SP0375, SP0376, SP0377, SP0378, SP0379, SP0380, SP0381, SP0382, SP0383, SP0384, SP0385, SP0386, SP0387, SP0388, SP0389, SP0390, SP0391, SP0392, SP0393, SP0394, SP0395, SP0396, SP0397, SP0398, SP0399, SP0400, SP0401, SP0402, SP0403, SP0404, SP0405, SP0406, SP0407, SP0408, SP0409, SP0410, SP0411, SP0412, SP0413, SP0414, SP0415, SP0416, SP0417, SP0418, SP0419, SP0420, SP0421, SP0422, SP0423, SP0424, SP0425, SP0426, SP0427, SP0428, SP0429, SP0430, SP0431, SP0432, SP0433, SP0434, SP0435, SP0436, SP0437, SP0438, SP0439, SP0440, SP0441, SP0442, SP0443, SP0444, SP0445, SP0446, SP0447, SP0448, SP0449, SP0450, SP0451, SP0452, SP0453, SP0454, SP0455, SP0456, SP0457, SP0458, SP0459, SP0460, SP0461, SP0462, SP0463, SP0464, SP0465, SP0466, SP0467, SP0468, SP0469, SP0470, SP0471, SP0472, SP0473, SP0474, SP0475, SP0476, SP0477, SP0478, SP0479, SP0480, SP0481, SP0482, SP0483, SP0484, SP0485, SP0486, SP0487, SP0488, SP0489, SP0490, SP0491, SP0492, SP0493, SP0494, SP0495, SP0496, SP0497, SP0498, SP0499, SP0500, SP0501, SP0502, SP0503, SP0504, SP0505, SP0506, SP0507, SP0508, SP0509, SP0510, SP0511, SP0512, SP0513, SP0514, SP0515, SP0516, SP0517, SP0518, SP0519, SP0520, SP0521, SP0522, SP0523, SP0524, SP0525, SP0526, SP0527, SP0528, SP0529, SP0530, SP0531, SP0532, SP0533, SP0534, SP0535, SP0536, SP0537, SP0538, SP0539, SP0540, SP0541, SP0542, SP0543, SP0544, SP0545, SP0546, SP0547, SP0548, SP0549, SP0550, SP0551, SP0552, SP0553, SP0554, SP0555, SP0556, SP0557, SP0558, SP0559, SP0560, SP0561, SP0562, SP0563, SP0564, SP0565, SP0566, SP0567, SP0568, SP0569, SP0570, SP0571, SP0572, SP0573, SP0574, SP0575, SP0576, SP0577, SP0578, SP0579, SP0580, SP0581, SP0582, SP0583, SP0584, SP0585, SP0586, SP0587, SP0588, SP0589, SP0590, SP0591, SP0592, SP0593, SP0594, SP0595, SP0596, SP0597, SP0598, SP0599, SP0600, SP0601, SP0602, SP0603, SP0604, SP0605, SP0606, SP0607, SP0608, SP0609, SP0610, SP0611, SP0612
启辰 (Venucia M50V)	10Y	2017年03月以后	变速箱	✓	✓		✓	✓	AC0575, AC0540, AC0576, AC0563, AC0526, AC0594, AC0538, AC0525, AC0524, AC0527, AC0596, AC0533, AC0565, AC0535, AC0532, AC0534, AC0543, AC0530, AC0545, AC0542, AC0547, AC0544, AC0546, AC0528, AC0531, AC0573, AC0541, AC0572, AC0548, AC0537, AC0539, AC0536, AC0557	SP0439, SP0422, SP0413, SP0425, SP0447, SP0418, SP0431, SP0444, SP0410, SP0444, SP0414, SP0407, SP0409, SP0400, SP0438, SP0435, SP0403, SP0428, SP0426, SP0448, SP0449, SP0450, SP0451, SP0399, SP0398, SP0401, SP0395, SP0442, SP0402, SP0415, SP0394, SP0392, SP0396, SP0393, SP0397, SP0433, SP0424, SP0452
启辰 (Venucia M50V)	10Y	2017年03月以后	防抱死制动系统	✓	✓		✓	✓	AC0754, AC0755, AC0756, AC0757, AC0758, AC0750, AC0751, AC0752, AC0753, AC0762, AC0759, AC0760, AC0761, AC0727, AC0762, AC0763, AC0764, AC0765, AC0728, AC0769	SP0498, SP0499, SP0503
启辰 (Venucia M50V)	10Y	2017年03月以后	全景式监控影像系统	✓	✓		✓	✓	AC0891, AC0892, AC0893, AC0894, AC0895	SP0598, SP0599, SP0600, SP0601, SP0602, SP0603, SP0604, SP0605, SP0606, SP0607, SP0608, SP0609, SP0610, SP0611, SP0612
启辰 (Venucia R30)	10K	2014年06月以后	安全气囊	✓	✓	✓	✓	✓		
启辰 (Venucia R30)	10K	2014年06月以后	电动助力转向系统	✓	✓		✓	✓		
启辰 (Venucia R30)	10K	2014年06月以后	仪表	✓	✓	✓	✓	✓		
启辰 (Venucia R30)	10K	2014年06月以后	发动机	✓	✓		✓	✓	AC0125, AC0126, AC0127, AC0128, AC0129, AC0130, AC0131, AC0132, AC0133, AC0134, AC0135, AC0136, AC0137, AC0138, AC0139, AC0140, AC0141, AC0142, AC0143, AC0144, AC0145, AC0146, AC0147, AC0148, AC0149, AC0150, AC0151, AC0152, AC0153, AC0154, AC0155, AC0156, AC0157, AC0158, AC0159, AC0160, AC0161, AC0162, AC0163, AC0164, AC0165, AC0166, AC0167, AC0168, AC0169, AC0170, AC0171, AC0172, AC0173, AC0174, AC0175, AC0176, AC0177, AC0178, AC0179, AC0180, AC0281, AC0282, AC0248, AC0249, AC0361, AC0362, AC0420, AC0221, AC0222, AC0223, AC0224, AC0225, AC0226, AC0227, AC0228, AC0229, AC0230, AC0231, AC0232, AC0233, AC0234, AC0235, AC0236, AC0237, AC0238, AC0239, AC0240, AC0241, AC0242, AC0243, AC0244, AC0245, AC0246	SP0058, SP0059, SP0060, SP0061, SP0062, SP0063, SP0064, SP0065, SP0066, SP0067, SP0068, SP0069, SP0070, SP0071, SP0072, SP0073, SP0074, SP0075, SP0076, SP0077, SP0078, SP0079, SP0080, SP0081, SP0082, SP0083, SP0084, SP0085, SP0086, SP0087, SP0088, SP0089, SP0090, SP0091, SP0092, SP0093, SP0094, SP0095, SP0096, SP0097, SP0098, SP0099, SP0100, SP0101, SP0102, SP0103, SP0104, SP0105, SP0106, SP0107, SP0108, SP0109, SP0110, SP0111, SP0112, SP0113, SP0114, SP0115, SP0116, SP0117, SP0118, SP0119, SP0120, SP0121, SP0122, SP0123, SP0124, SP0125, SP0126, SP0127, SP0128, SP0129, SP0130, SP0131, SP0132, SP0133, SP0134, SP0135, SP0136, SP0137, SP0138, SP0139, SP0140, SP0141, SP0142, SP0143, SP0144, SP0145, SP0146, SP0147, SP0148, SP0149, SP0150, SP0151, SP0152, SP0153, SP0154, SP0155, SP0160, SP0168, SP0177, SP0178, SP0179, SP0180, SP0181, SP0182, SP0183, SP0184, SP0185, SP0186, SP0187, SP0188, SP0258, SP0259, SP0260, SP0261, SP0262, SP0263, SP0264, SP0265, SP0266, SP0267, SP0268, SP0269, SP0270, SP0271, SP0272, SP0273, SP0274, SP0275, SP0276, SP0277, SP0278, SP0279, SP0280, SP0281, SP0282, SP0283, SP0284, SP0285, SP0286, SP0287, SP0288, SP0289, SP0290, SP0291, SP0292, SP0293, SP0294, SP0295, SP0296, SP0297, SP0298, SP0299, SP0300, SP0301, SP0302, SP0303, SP0304, SP0305, SP0306, SP0307, SP0308, SP0309, SP0310, SP0311, SP0312, SP0313, SP0314, SP0315, SP0316, SP0317, SP0318, SP0319, SP0320, SP0321, SP0322, SP0323, SP0324, SP0325, SP0326, SP0327, SP0328, SP0329, SP0330, SP0331, SP0332, SP0333, SP0334, SP0335, SP0336, SP0337, SP0338, SP0339, SP0340, SP0341, SP0342, SP0343, SP0344, SP0345, SP0346, SP0347, SP0348, SP0349, SP0350, SP0351, SP0352, SP0353, SP0354, SP0355, SP0356, SP0357, SP0358, SP0359, SP0360, SP0361, SP0362, SP0363, SP0364, SP0365, SP0366, SP0367, SP0368, SP0369, SP0370, SP0371, SP0372, SP0373, SP0374, SP0375, SP0376, SP0377, SP0378, SP0379, SP0380, SP0381, SP0382, SP0383, SP0384, SP0385, SP0386, SP0387, SP0388, SP0389, SP0390, SP0391, SP0392, SP0393, SP0394, SP0395, SP0396, SP0397, SP0398, SP0399, SP0400, SP0401, SP0402, SP0403, SP0404, SP0405, SP0406, SP0407, SP0408, SP0409, SP0410, SP0411, SP0412, SP0413, SP0414, SP0415, SP0416, SP0417, SP0418, SP0419, SP0420, SP0421, SP0422, SP0423, SP0424, SP0425, SP0426, SP0427, SP0428, SP0429, SP0430, SP0431, SP0432, SP0433, SP0434, SP0435, SP0436, SP0437, SP0438, SP0439, SP0440, SP0441, SP0442, SP0443, SP0444, SP0445, SP0446, SP0447, SP0448, SP0449, SP0450, SP0451, SP0452, SP0453, SP0454, SP0455, SP0456, SP0457, SP0458, SP0459, SP0460, SP0461, SP0462, SP0463, SP0464, SP0465, SP0466, SP0467, SP0468, SP0469, SP0470, SP0471, SP0472, SP0473, SP0474, SP0475, SP0476, SP0477, SP0478, SP0479, SP0480, SP0481, SP0482, SP0483, SP0484, SP0485, SP0486, SP0487, SP0488, SP0489, SP0490, SP0491, SP0492, SP0493, SP0494, SP0495, SP0496, SP0497, SP0498, SP0499, SP0500, SP0501, SP0502, SP0503, SP0504, SP0505, SP0506, SP0507, SP0508, SP0509, SP0510, SP0511, SP0512, SP0513, SP0514, SP0515, SP0516, SP0517, SP0518, SP0519, SP0520, SP0521, SP0522, SP0523, SP0524, SP0525, SP0526, SP0527, SP0528, SP0529, SP0530, SP0531, SP0532, SP0533, SP0534, SP0535, SP0536, SP0537, SP0538, SP0539, SP0540, SP0541, SP0542, SP0543, SP0544, SP0545, SP0546, SP0547, SP0548, SP0549, SP0550, SP0551, SP0552, SP0553, SP0554, SP0555, SP0556, SP0557, SP0558, SP0559, SP0560, SP0561, SP0562, SP0563, SP0564, SP0565, SP0566, SP0567, SP0568, SP0569, SP0570, SP0571, SP0572, SP0573, SP0574, SP0575, SP0576, SP0577, SP0578, SP0579, SP0580, SP0581, SP0582, SP0583, SP0584, SP0585, SP0586, SP0587, SP0588, SP0589, SP0590, SP0591, SP0592, SP0593, SP0594, SP0595, SP0596, SP0597, SP0598, SP0599, SP0600, SP0601, SP0602, SP0603, SP0604, SP0605, SP0606, SP0607, SP0608, SP0609, SP0610, SP0611, SP0612
启辰 (Venucia R30)	10K	2014年06月以后	变速箱	✓	✓	✓	✓	✓	AC0575, AC0540, AC0576, AC0563, AC0526, AC0594, AC0538, AC0525, AC0524, AC0527, AC0596, AC0533, AC0565, AC0535, AC0532, AC0534, AC0543, AC0530, AC0545, AC0542, AC0547, AC0544, AC0546, AC0528, AC0531, AC0573, AC0541, AC0572, AC0548, AC0537, AC0539, AC0536, AC0557	SP0439, SP0422, SP0413, SP0425, SP0447, SP0418, SP0431, SP0444, SP0410, SP0444, SP0414, SP0407, SP0409, SP0400, SP0438, SP0435, SP0403, SP0428, SP0426, SP0448, SP0449, SP0450, SP0451, SP0399, SP0398, SP0401, SP0395, SP0442, SP0402, SP0415, SP0394, SP0392, SP0396, SP0393, SP0397, SP0433, SP0424, SP0452
启辰 (Venucia R30)	10K	2014年06月以后	防抱死制动系统	✓	✓		✓	✓	AC0754, AC0755, AC0756, AC0757, AC0758, AC0750, AC0751, AC0752, AC0753, AC0762, AC0759, AC0760, AC0761, AC0727, AC0762, AC0763, AC0764, AC0765, AC0728, AC0769	SP0498, SP0499, SP0503
启辰 (Venucia R50)	10C	2012年08月以后	智能动力分配模块发动机舱	✓	✓		✓	✓	AC0050, AC0051, AC0052, AC0053, AC0054, AC0055, AC0056, AC0057, AC0058, AC0059, AC0060, AC0061	
启辰 (Venucia R50)	10C	2012年08月以后	安全气囊	✓	✓		✓	✓		
启辰 (Venucia R50)	10C	2012年08月以后	电动助力转向系统	✓	✓		✓	✓		
启辰 (Venucia R50)	10C	2012年08月以后	仪表	✓	✓		✓	✓		
启辰 (Venucia R50)	10C	2012年08月以后	发动机	✓	✓		✓	✓	AC0125, AC0126, AC0127, AC0128, AC0129, AC0130, AC0131, AC0132, AC0133, AC0134, AC0135, AC0136, AC0137, AC0138, AC0139, AC0140, AC0141, AC0142, AC0143, AC0144, AC0145, AC0146, AC0147, AC0148, AC0149, AC0150, AC0151, AC0152, AC0153, AC0154, AC0155, AC0156, AC0157, AC0158, AC0159, AC0160, AC0161, AC0162, AC0163, AC0164, AC0165, AC0166, AC0167, AC0168, AC0169, AC0170, AC0171, AC0172, AC0173, AC0174, AC0175, AC0176, AC0177, AC0178, AC0179, AC0180, AC0281, AC0282, AC0248, AC0249, AC0220, AC0221, AC0222, AC0223, AC0224, AC0225, AC0226, AC0227, AC0228, AC0229, AC0230, AC0231, AC0232, AC0233, AC0234, AC0235, AC0236, AC0237, AC0238, AC0239, AC0240, AC0241, AC0242, AC0243, AC0244, AC0245, AC0246	SP0058, SP0059, SP0060, SP0061, SP0062, SP0063, SP0064, SP0065, SP0066, SP0067, SP0068, SP0069, SP0070, SP0071, SP0072, SP0073, SP0074, SP0075, SP0076, SP0077, SP0078, SP0079, SP0080, SP0081, SP0082, SP0083, SP0084, SP0085, SP0086, SP0087, SP0088, SP0089, SP0090, SP0091, SP0092, SP0093, SP0094, SP0095, SP0096, SP0097, SP0098, SP0099, SP0100, SP0101, SP0102, SP0103, SP0104, SP0105, SP0106, SP0107, SP0108, SP0109, SP0110, SP0111, SP0112, SP0113, SP0114, SP0115, SP0116, SP0117, SP0118, SP0119, SP0120, SP0121, SP0122, SP0123, SP0124, SP0125, SP0126, SP0127, SP0128, SP0129, SP0130, SP0131, SP0132, SP0133, SP0134, SP0135, SP0136, SP0137, SP0138, SP0139, SP0140, SP0141, SP0142, SP0143, SP0144, SP0145, SP0146, SP0147, SP0148, SP0149, SP0150, SP0151, SP0152, SP0153, SP0154, SP0155, SP0160, SP0168, SP0177, SP0178, SP0179, SP0180, SP0181, SP0182, SP0183, SP0184, SP0185, SP0186, SP0187, SP0188, SP0258, SP0259, SP0260, SP0261, SP0262, SP0263, SP0264, SP0265, SP0266, SP0267, SP0268, SP0269, SP0270, SP0271, SP0272, SP0273, SP0274, SP0275, SP0276, SP0277, SP0278, SP0279, SP0280, SP0281, SP0282, SP0283, SP0284, SP0285, SP0286, SP0287, SP0288, SP0289, SP0290, SP0291, SP0292, SP0293, SP0294, SP0295, SP0296, SP0297, SP0298, SP0299, SP0300, SP0301, SP0302, SP0303, SP0304, SP0305, SP0306, SP0307, SP0308, SP0309, SP0310, SP0311, SP0312, SP0313, SP0314, SP0315, SP0316, SP0317, SP0318, SP0319, SP0320, SP0321, SP0322, SP0323, SP0324, SP0325, SP0326, SP0327, SP0328, SP0329, SP0330, SP0331, SP0332, SP0333, SP0334, SP0335, SP0336, SP0337, SP0338, SP0339, SP0340, SP0341, SP0342, SP0343, SP0344, SP0345, SP0346, SP0347, SP0348, SP0349, SP0350, SP0351, SP0352, SP0353, SP0354, SP0355, SP0356, SP0357, SP0358, SP0359, SP0360, SP0361, SP0362, SP0363, SP0364, SP0365, SP0366, SP0367, SP0368, SP0369, SP0370, SP0371, SP0372, SP0373, SP0374, SP0375, SP0376, SP0377, SP0378, SP0379, SP0380, SP0381, SP0382, SP0383, SP0384, SP0385, SP0386, SP0387, SP0388, SP0389, SP0390, SP0391, SP0392, SP0393, SP0394, SP0395, SP0396, SP0397, SP0398, SP0399, SP0400, SP0401, SP0402, SP0403, SP0404, SP0405, SP0406, SP0407, SP0408, SP0409, SP0410, SP0411, SP0412, SP0413, SP0414, SP0415, SP0416, SP0417, SP0418, SP0419, SP0420, SP0421, SP0422, SP0423, SP0424, SP0425, SP0426, SP0427, SP0428, SP0429, SP0430, SP0431, SP0432, SP0433, SP0434, SP0435, SP0436, SP0437, SP0438, SP0439, SP0440, SP0441, SP0442, SP0443, SP0444, SP0445, SP0446, SP0447, SP0448, SP0449, SP0450, SP0451, SP0452, SP0453, SP0454, SP0455, SP0456, SP0457, SP0458, SP0459, SP0460, SP0461, SP0462, SP0463, SP0464, SP0465, SP0466, SP0467, SP0468, SP046

[illegible]

启辰(Venucia T90)	10F	2018年09月以后	控制器局域网网关	✓	✓	✓	✓	✓		AC0004, AC0005, AC0006, AC0007, AC0008, AC0009	SP0002, SP0003
启辰(Venucia T90)	10F	2018年09月以后	远程信息处理	✓	✓	✓	✓	✓			
启辰(Venucia T90)	10F	2018年03月以后	智能动力分配模块发动机舱	✓	✓	✓	✓	✓	AC0060, AC0052, AC0061, AC0053, AC0054, AC0055, AC0056, AC0057, AC0058, AC0059		
启辰(Venucia T90)	10F	2018年03月以后	安全气囊	✓	✓	✓	✓	✓			
启辰(Venucia T90)	10F	2018年03月以后	电动助力转向系统	✓	✓	✓	✓	✓			
启辰(Venucia T90)	10F	2018年03月以后	仪表	✓	✓	✓	✓	✓			
启辰(Venucia T90)	10F	2018年03月以后	发动机	✓	✓	✓	✓	✓	AC0125, AC0126, AC0127, AC0128, AC0129, AC0130, AC0131, AC0132, AC0133, AC0134, AC0135, AC0136, AC0137, AC0138, AC0139, AC0140, AC0141, AC0142, AC0143, AC0144, AC0145, AC0146, AC0147, AC0148, AC0149, AC0150, AC0151, AC0152, AC0153, AC0154, AC0155, AC0156, AC0157, AC0158, AC0159, AC0160, AC0161, AC0162, AC0163, AC0164, AC0165, AC0166, AC0167, AC0168, AC0169, AC0170, AC0171, AC0172, AC0173, AC0174, AC0175, AC0176, AC0177, AC0178, AC0179, AC0180, AC0181, AC0182, AC0183, AC0184, AC0185, AC0186, AC0187, AC0188, AC0189, AC0190, AC0191, AC0192, AC0193, AC0194, AC0195, AC0196, AC0197, AC0198, AC0199, AC0200, AC0201, AC0202, AC0203, AC0204, AC0205, AC0206, AC0207, AC0208, AC0209, AC0210, AC0211, AC0212, AC0213, AC0214, AC0215, AC0216, AC0217, AC0218, AC0219, AC0220, AC0221, AC0222, AC0223, AC0224, AC0225, AC0226, AC0227, AC0228, AC0229, AC0230, AC0231, AC0232, AC0233, AC0234, AC0235, AC0236, AC0237, AC0238, AC0239, AC0240, AC0241, AC0242, AC0243, AC0244, AC0245, AC0246	SP0058, SP0059, SP0060, SP0061, SP0062, SP0063, SP0064, SP0065, SP0066, SP0067, SP0068, SP0069, SP0070, SP0071, SP0072, SP0073, SP0074, SP0075, SP0076, SP0077, SP0078, SP0079, SP0080, SP0081, SP0082, SP0083, SP0084, SP0085, SP0086, SP0087, SP0088, SP0089, SP0090, SP0091, SP0092, SP0093, SP0094, SP0095, SP0096, SP0097, SP0098, SP0099, SP0100, SP0101, SP0102, SP0103, SP0104, SP0105, SP0106, SP0107, SP0108, SP0109, SP0110, SP0111, SP0112, SP0113, SP0114, SP0115, SP0116, SP0117, SP0118, SP0119, SP0120, SP0121, SP0122, SP0123, SP0124, SP0125, SP0126, SP0127, SP0128, SP0129, SP0130, SP0131, SP0132, SP0133, SP0134, SP0135, SP0136, SP0137, SP0138, SP0139, SP0140, AC0141, SP0142, SP0143, SP0144, SP0145, SP0146, SP0147, SP0148, SP0149, SP0150, SP0151, SP0152, SP0153, SP0154, SP0155, SP0156, SP0157, SP0158, SP0159, SP0160, SP0161, SP0162, SP0163, SP0164, SP0165, SP0166, SP0167, SP0168, SP0169, SP0170, SP0171, SP0172, SP0173, SP0174, SP0175, SP0176, SP0177, SP0178, SP0179, SP0180, SP0181, SP0182, SP0183, SP0184, SP0185, SP0186, SP0187, SP0188, SP0189, SP0190, SP0191, SP0192, SP0193, SP0194, SP0195, SP0196, SP0197, SP0198, SP0199, SP0200, SP0201, SP0202, SP0203, SP0204, SP0205, SP0206, SP0207, SP0208, SP0209, SP0210, SP0211, SP0212, SP0213, SP0214, SP0215, SP0216, SP0217, SP0218, SP0219, SP0220, SP0221, SP0222, SP0223, SP0224, SP0225, SP0226, SP0227, SP0228, SP0229, SP0230, SP0231, SP0232, SP0233, SP0234, SP0235, SP0236, SP0237, SP0238, SP0239, SP0240, SP0241, SP0242, SP0243, SP0244, SP0245, SP0246, SP0247, SP0248, SP0249, SP0250, SP0251, SP0252, SP0253, SP0254, SP0255, SP0256, SP0257, SP0258, SP0259, SP0260, SP0261, SP0262, SP0263, SP0264, SP0265, SP0266, SP0267, SP0268, SP0269, SP0270, SP0271, SP0272, SP0273, SP0274, SP0275, SP0276, SP0277, SP0278, SP0279, SP0280, SP0281, SP0282, SP0283, SP0284, SP0285, SP0286, SP0287, SP0288, SP0289, SP0290, SP0291, SP0292, SP0293, SP0294, SP0295, SP0296, SP0297, SP0298, SP0299, SP0300, SP0301, SP0302, SP0303, SP0304, SP0305, SP0306, SP0307, SP0308, SP0309, SP0310, SP0311, SP0312, SP0313, SP0314, SP0315, SP0316, SP0317, SP0318, SP0319, SP0320, SP0321, SP0322, SP0323, SP0324, SP0325, SP0326, SP0327, SP0328, SP0329, SP0330, SP0331, SP0332, SP0333, SP0334, SP0335, SP0336, SP0337, SP0338, SP0339, SP0340, SP0341, SP0342, SP0343, SP0344, SP0345, SP0346, SP0347, SP0348, SP0349, SP0350, SP0351, SP0352, SP0353, SP0354, SP0355, SP0356, SP0357, SP0358, SP0359, SP0360, SP0361, SP0362, SP0363, SP0364, SP0365, SP0366	
启辰(Venucia T90)	10F	2018年03月以后	变速箱	✓	✓		✓	✓	AC0501		SP0339, SP0340, SP0341, SP0342, SP0343, SP0344, SP0345, SP0363, SP0364, SP0365, SP0366, SP0367
启辰(Venucia T90)	10F	2018年03月以后	车身控制模块	✓	✓	✓	✓	✓	AC0553, AC0554, AC0555, AC0556, AC0557, AC0558, AC0559, AC0560, AC0561, AC0562, AC0563, AC0564, AC0565, AC0566, AC0567, AC0568, AC0569, AC0570, AC0571, AC0572, AC0573, AC0574, AC0575, AC0576, AC0577, AC0578, AC0579, AC0580, AC0581, AC0582, AC0583, AC0584, AC0585, AC0586, AC0587, AC0588, AC0589, AC0590, AC0591, AC0592, AC0593, AC0594, AC0595, AC0596, AC0597, AC0598, AC0599, AC0600, AC0601, AC0602, AC0603, AC0604, AC0605, AC0606, AC0607, AC0608, AC0609, AC0610, AC0611, AC0612, AC0613, AC0614, AC0615, AC0616, AC0617, AC0618, AC0619, AC0620, AC0621, AC0622, AC0623, AC0624, AC0625, AC0626, AC0627, AC0628, AC0629, AC0630, AC0631, AC0632, AC0633, AC0634, AC0635, AC0636, AC0637, AC0638, AC0639, AC0640, AC0641, AC0642, AC0643, AC0644, AC0645, AC0646, AC0647, AC0648, AC0649, AC0650, AC0651, AC0652, AC0653, AC0654, AC0655, AC0656, AC0657, AC0658, AC0659, AC0660, AC0661, AC0662, AC0663, AC0664, AC0665, AC0666, AC0667, AC0668, AC0669, AC0670, AC0671, AC0672, AC0673, AC0674, AC0675, AC0676, AC0677, AC0678, AC0679, AC0680, AC0681, AC0682, AC0683, AC0684, AC0685, AC0686, AC0687, AC0688, AC0689, AC0690, AC0691, AC0692, AC0693, AC0694, AC0695, AC0696, AC0697, AC0698, AC0699, AC0700, AC0701, AC0702, AC0703, AC0704, AC0705, AC0706, AC0707, AC0708, AC0709, AC0710, AC0711, AC0712, AC0713, AC0714, AC0715, AC0716, AC0717, AC0718, AC0719, AC0720, AC0721, AC0722, AC0723, AC0724, AC0725, AC0726, AC0727, AC0728, AC0729, AC0730, AC0731, AC0732, AC0733, AC0734, AC0735, AC0736, AC0737, AC0738, AC0739, AC0740, AC0741, AC0742, AC0743, AC0744, AC0745, AC0746, AC0747, AC0748, AC0749, AC0750, AC0751, AC0752, AC0753, AC0754, AC0755, AC0756, AC0757, AC0758, AC0759, AC0760, AC0761, AC0762, AC0763, AC0764, AC0765, AC0766, AC0767, AC0768, AC0769, AC0770, AC0771, AC0772, AC0773, AC0774, AC0775, AC0776, AC0777, AC0778, AC0779, AC0780, AC0781, AC0782, AC0783, AC0784, AC0785, AC0786, AC0787, AC0788, AC0789, AC0790, AC0791, AC0792, AC0793, AC0794, AC0795, AC0796, AC0797, AC0798, AC0799, AC0800, AC0801, AC0802, AC0803, AC0804, AC0805, AC0806, AC0807, AC0808, AC0809, AC0810, AC0811, AC0812, AC0813, AC0814, AC0815, AC0816, AC0817, AC0818, AC0819, AC0820, AC0821, AC0822, AC0823, AC0824, AC0825, AC0826, AC0827, AC0828, AC0829, AC0830, AC0831, AC0832, AC0833, AC0834, AC0835, AC0836, AC0837, AC0838, AC0839, AC0840, AC0841, AC0842, AC0843, AC0844, AC0845, AC0846, AC0847, AC0848, AC0849, AC0850, AC0851, AC0852, AC0853, AC0854, AC0855, AC0856, AC0857, AC0858, AC0859, AC0860, AC0861, AC0862, AC0863, AC0864, AC0865, AC0866, AC0867, AC0868, AC0869, AC0870, AC0871, AC0872, AC0873, AC0874, AC0875, AC0876, AC0877, AC0878, AC0879, AC0880, AC0881, AC0882, AC0883, AC0884, AC0885, AC0886, AC0887, AC0888, AC0889, AC0890, AC0891, AC0892, AC0893, AC0894, AC0895, AC0896, AC0897, AC0898, AC0899, AC0900, AC0901, AC0902, AC0903, AC0904, AC0905, AC0906, AC0907, AC0908, AC0909, AC0910, AC0911, AC0912, AC0913, AC0914, AC0915, AC0916, AC0917, AC0918, AC0919, AC0920, AC0921, AC0922, AC0923, AC0924, AC0925, AC0926, AC0927, AC0928, AC0929, AC0930, AC0931, AC0932, AC0933, AC0934, AC0935, AC0936, AC0937, AC0938, AC0939, AC0940, AC0941, AC0942, AC0943, AC0944, AC0945, AC0946, AC0947, AC0948, AC0949, AC0950, AC0951, AC0952, AC0953, AC0954, AC0955, AC0956, AC0957, AC0958, AC0959, AC0960, AC0961, AC0962, AC0963, AC0964, AC0965, AC0966, AC0967, AC0968, AC0969, AC0970, AC0971, AC0972, AC0973, AC0974, AC0975, AC0976, AC0977, AC0978, AC0979, AC0980, AC0981, AC0982, AC0983, AC0984, AC0985, AC0986, AC0987, AC0988, AC0989, AC0990, AC0991, AC0992, AC0993, AC0994, AC0995, AC0996, AC0997, AC0998, AC0999, AC1000, AC1001, AC1002, AC1003, AC1004, AC1005, AC1006, AC1007, AC1008, AC1009, AC1010, AC1011, AC1012, AC1013, AC1014, AC1015, AC1016, AC1017, AC1018, AC1019, AC1020, AC1021, SP0012, SP0013, SP0014, SP0015, SP0016, SP0017, SP0018, SP0019, SP0020, SP0021, SP0022, SP0023, SP0024, SP0025, SP0026, SP0027, SP0028, SP0029, SP0030, SP0031, SP0032, SP0033, SP0034, SP0035, SP0036, SP0037, SP0038, SP0039, SP0040, SP0041, SP0042, SP0043, SP0044, SP0045, SP0046, SP0047, SP0048, SP0049, SP0050, SP0051, SP0052, SP0053, SP0054, SP0055, SP0056, SP0057, SP0058, SP0059, SP0060, SP0061, SP0062, SP0063, SP0064, SP0065, SP0066, SP0067, SP0068, SP0069, SP0070, SP0071, SP0072, SP0073, SP0074, SP0075, SP0076, SP0077, SP0078, SP0079, SP0080, SP0081, SP0082, SP0083, SP0084, SP0085, SP0086, SP0087, SP0088, SP0089, SP0090, SP0091, SP0092, SP0093, SP0094, SP0095, SP0096, SP0097, SP0098, SP0099, SP0100, SP0101, SP0102, SP0103, SP0104, SP0105, SP0106, SP0107, SP0108, SP0109, SP0110, SP0111, SP0112, SP0113, SP0114, SP0115, SP0116, SP0117, SP0118, SP0119, SP0120, SP0121, SP0122, SP0123, SP0124, SP0125, SP0126, SP0127, SP0128, SP0129, SP0130, SP0131, SP0132, SP0133, SP0134, SP0135, SP0136, SP0137, SP0138, SP0139, SP0140, SP0141, SP0142, SP0143, SP0144, SP0145, SP0146, SP0147, SP0148, SP0149, SP0150, SP0151, SP0152, SP0153, SP0154, SP0155, SP0156, SP0157, SP0158, SP0159, SP0160, SP0161, SP0162, SP0163, SP0164, SP0165, SP0166, SP0167, SP0168, SP0169, SP0170, SP0171, SP0172, SP0173, SP0174, SP0175, SP0176, SP0177, SP0178, SP0179, SP0180, SP0181, SP0182, SP0183, SP0184, SP0185, SP0186, SP0187, SP0188, SP0189, SP0190, SP0191, SP0192, SP0193, SP0194, SP0195, SP0196, SP0197, SP0198, SP0199, SP0200, SP0201, SP0202, SP0203, SP0204, SP0205, SP0206, SP0207, SP0208, SP0209, SP0210, SP0211, SP0212, SP0213, SP0214, SP0215, SP0216, SP0217, SP0218, SP0219, SP0220, SP0221, SP0222, SP0223, SP0224, SP0225, SP0226, SP0227, SP0228, SP0229, SP0230, SP0231, SP0232, SP0233, SP0234, SP0235, SP0236, SP0237, SP0238, SP0239, SP0240, SP0241, SP0242, SP0243, SP0244, SP0245, SP0246, SP0247, SP0248, SP0249, SP0250, SP0251, SP0252, SP0253, SP0254, SP0255, SP0256, SP0257, SP0258, SP0259, SP0260, SP0261, SP0262, SP0263, SP0264, SP0265, SP0266, SP0267, SP0268, SP0269, SP0270, SP0271, SP0272, SP0273, SP0274, SP0275, SP0276, SP0277, SP0278, SP0279, SP0280, SP0281, SP0282, SP0283, SP0284, SP0285, SP0286, SP0287, SP0288, SP0289, SP0290, SP0291, SP0292, SP0293, SP0294, SP0295, SP0296, SP0297, SP0298, SP0299, SP0300, SP0301, SP0302, SP0303, SP0304, SP0305, SP0306, SP0307, SP0308, SP0309, SP0310, SP0311, SP0312, SP0313, SP0314, SP0315, SP0316, SP0317, SP0318, SP0319, SP0320, SP0321, SP0322, SP0323, SP0324, SP0325, SP0326, SP0327, SP0328, SP0329, SP0330, SP0331, SP0332, SP0333, SP0334, SP0335, SP0336, SP0337, SP0338, SP0339, SP0340, SP0341, SP0342, SP0343, SP0344, SP0345, SP0346, SP0347, SP0348, SP0349, SP0350, SP0351, SP0352, SP0353, SP0354, SP0355, SP0356, SP0357, SP0358, SP0359, SP0360, SP0361, SP0362, SP0363, SP0364, SP0365, SP0366		
启辰(Venucia T90)	10F	2018年03月以后	防抱死制动系统	✓	✓	✓	✓	✓	AC0754, AC0755, AC0756, AC0757, AC0758, AC0759, AC0751, AC0752, AC0753, AC076		SP0498, SP0499, SP0503
启辰(Venucia T90)	10F	2018年03月以后	多媒体音像	✓	✓	✓	✓	✓			SP0537
启辰(Venucia T90)	10F	2018年03月以后	空调系统(HVAC)	✓	✓	✓	✓	✓			
启辰(Venucia T90)	10F	2018年03月以后	换挡	✓	✓	✓	✓	✓			SP0576
启辰(Venucia T90)	10F	2018年03月以后	所有模式全轮驱动/四轮驱动	✓	✓	✓	✓	✓			
启辰(Venucia T90)	10F	2018年03月以后	全景式监控影像系统	✓	✓		✓	✓	AC0891, AC0892, AC0893, AC0894, AC0895, AC0896, AC0897, AC0898		SP0598, SP0599, SP0600, SP0601, SP0602, SP0603, SP0604, SP0605, SP0606, SP0607, SP0608, SP0609, SP0610, SP0611, SP0612, SP0613, SP0614, SP0615, SP0616, SP0617, SP0618, SP0619, SP0620, SP0621, SP0622, SP0623, SP0624, SP0625, SP0626, SP0627, SP0628, SP0629, SP0630, SP0631, SP0632, SP0633, SP0634, SP0635, SP0636
启辰(Venucia T90)	10F	2018年03月以后	智能钥匙	✓	✓		✓	✓			
启辰(Venucia T90)	10F	2018年03月以后	控制器局域网网关	✓	✓	✓	✓	✓			
启辰(Venucia T90)	10F	2018年03月以后	车道摄像头	✓	✓	✓	✓	✓	AC0930, AC0931, AC0932, AC0933, AC0934, AC0935		SP0657, SP0658, SP0659, SP0661
启辰(Venucia T90)	10F	2018年03月以后	盲区警告蜂鸣器	✓	✓	✓	✓	✓	AC0972, AC0973		
启辰(Venucia T90)	10F	2018年03月以后	远程信息处理	✓	✓	✓	✓	✓			
启辰(Venucia T90)	10F	2016年11月以后	智能动力分配模块发动机舱	✓	✓	✓	✓	✓	AC0004, AC0005, AC0006, AC0007, AC0008, AC0009		SP0002, SP0003
启辰(Venucia T90)	10F	2016年11月以后	安全气囊	✓	✓	✓	✓	✓	AC0060, AC0052, AC0061, AC0053, AC0054, AC0055, AC0056, AC0057, AC0058, AC0059		
启辰(Venucia T90)	10F	2016年11月以后	电动助力转向系统	✓	✓	✓	✓	✓			
启辰(Venucia T90)	10F	2016年11月以后	仪表	✓	✓	✓	✓	✓			
启辰(Venucia T90)	10F	2016年11月以后	发动机	✓	✓	✓	✓	✓	AC0125, AC0126, AC0127, AC0128, AC0129, AC0130, AC0131, AC0132, AC0133, AC0134, AC0135, AC0136, AC0137, AC0138, AC0139, AC0140, AC0141, AC0142, AC0143, AC0144, AC0145, AC0146, AC0147, AC0148, AC0149, AC0150, AC0151, AC0152, AC0153, AC0154, AC0155, AC0156, AC0157, AC0158, AC0159, AC0160, AC0161, AC0162, AC0163, AC0164, AC0165, AC0166, AC0167, AC0168, AC0169, AC0170, AC0171, AC0172, AC0173, AC0174, AC0175, AC0176, AC0177, AC0178, AC0179, AC0180, AC0181, AC0182, AC0183, AC0184, AC0185, AC0186, AC0187, AC0188, AC0189, AC0190, AC0191, AC0192, AC0193, AC0194, AC0195, AC0196, AC0197, AC0198, AC0199, AC0200, AC0201, AC0202, AC0203, AC0204, AC0205, AC0206, AC0207, AC0208, AC0209, AC0210, AC0211, AC0212, AC0213, AC0214, AC0215, AC0216, AC0217, AC0218, AC0219, AC0220, AC0221, AC0222, AC0223, AC0224, AC0225, AC0226, AC0227, AC0228, AC0229, AC0230, AC0231, AC0232, AC0233, AC0234, AC0235, AC0236, AC0237, AC0238, AC0239, AC0240, AC0241, AC0242, AC0243, AC0244, AC0245, AC0246	SP0058, SP0059, SP0060, SP0061, SP0062, SP0063, SP0064, SP0065, SP0066, SP0067, SP0068, SP0069, SP0070, SP0071, SP0072, SP0073, SP0074, SP0075, SP0076, SP0077, SP0078, SP0079, SP0080, SP0081, SP0082, SP0083, SP0084, SP0085, SP0086, SP0087, SP0088, SP0089, SP0090, SP0091, SP0092, SP0093, SP0094, SP0095, SP0096, SP0097, SP0098, SP0099, SP0100, SP0101, SP0102, SP0103, SP0104, SP0105, SP0106, SP0107, SP0108, SP0109, SP0110, SP0111, SP0112, SP0113, SP0114, SP0115, SP0116, SP0117, SP0118, SP0119, SP0120, SP0121, SP0122, SP0123, SP0124, SP0125, SP0126, SP0127, SP0128, SP0129, SP0130, SP0131, SP0132, SP0133, SP0134, SP0135, SP0136, SP0137, SP0138, SP0139, SP0140, SP0141, SP0142, SP0143, SP0144, SP0145, SP0146, SP0147, SP0148, SP0149, SP0150, SP0151, SP0152, SP0153, SP0154, SP0155, SP0156, SP0157, SP0158, SP0159, SP0160, SP0161, SP0162, SP0163, SP0164, SP0165, SP0166, SP0167, SP0168, SP0169, SP0170, SP0171, SP0172, SP0173, SP0174, SP0175, SP0176, SP0177, SP0178, SP0179, SP0180, SP0181, SP0182, SP0183, SP0184, SP0185, SP0186, SP0187, SP0188, SP0189, SP0190, SP0191, SP0192, SP0193, SP0194, SP0195, SP0196, SP0197, SP0198, SP0199, SP0200, SP0201, SP0202, SP0203, SP0204, SP0205, SP0206, SP0207, SP0208, SP0209, SP0210, SP0211, SP0212, SP0213, SP0214, SP0215, SP0216, SP0217, SP0218, SP0219, SP0220, SP0221, SP0222, SP0223, SP0224, SP0225, SP0226, SP0227, SP0228, SP0229, SP0230, SP0231, SP0232, SP0233, SP0234, SP0235, SP0236, SP0237, SP0238, SP0239, SP0240, SP0241, SP0242, SP0243, SP0244, SP0245, SP0246, SP0247, SP0248, SP0249, SP0250, SP0251, SP0252, SP0253, SP0254,	

动作测试列表

编号	功能名称	系统名称
AC0001	蜂鸣器	轮胎压力监测
AC0002	报警灯	轮胎压力监测
AC0003	危险报警灯	轮胎压力监测
AC0004	ID注册报警	轮胎压力监测
AC0005	轮胎漏气警告蜂鸣器	轮胎压力监测
AC0006	安全指示灯	轮胎压力监测
AC0007	闪光灯	轮胎压力监测
AC0008	喇叭	轮胎压力监测
AC0009	外部蜂鸣器	轮胎压力监测
AC0010	仪表灯	激光/雷达
AC0011	灯测试	前大灯调平系统
AC0012	车顶系统	敞篷车顶
AC0013	车顶状态输出（音响）	敞篷车顶
AC0014	前电动车窗（左/右）	敞篷车顶
AC0015	左后电动车窗	敞篷车顶
AC0016	右后电动车窗	敞篷车顶
AC0017	车顶左侧/右侧上锁	敞篷车顶
AC0018	储物盖	敞篷车顶
AC0019	软顶系统	敞篷车顶
AC0020	第五弓形件系统	敞篷车顶
AC0021	液压释放	敞篷车顶
AC0022	行李厢开启器	敞篷车顶
AC0023	电动窗（左/右）	敞篷车顶
AC0024	后窗除雾器	敞篷车顶
AC0025	外侧折板电机	敞篷车顶
AC0026	内侧风门电机	敞篷车顶
AC0027	储物盖关闭电机	敞篷车顶
AC0028	仪表灯	智能巡航控制系统/高级驾驶辅助系统
AC0029	制动灯	智能巡航控制系统/高级驾驶辅助系统
AC0030	增压电磁阀	智能巡航控制系统/高级驾驶辅助系统
AC0031	智能巡航控制系统蜂鸣器	智能巡航控制系统/高级驾驶辅助系统
AC0032	加速踏板执行器	智能巡航控制系统/高级驾驶辅助系统
AC0033	距离控制辅助系统指示灯	智能巡航控制系统/高级驾驶辅助系统
AC0034	制动执行器	智能巡航控制系统/高级驾驶辅助系统
AC0035	主动踏板	智能巡航控制系统/高级驾驶辅助系统
AC0036	车道偏离预防系统蜂鸣器	智能巡航控制系统/高级驾驶辅助系统
AC0037	警报系统指示灯	智能巡航控制系统/高级驾驶辅助系统
AC0038	车道偏离预防系统打开指示器	智能巡航控制系统/高级驾驶辅助系统
AC0039	车道偏离报警灯	智能巡航控制系统/高级驾驶辅助系统
AC0040	盲区警告/BSI警告灯	智能巡航控制系统/高级驾驶辅助系统
AC0041	BSI开启指示灯	智能巡航控制系统/高级驾驶辅助系统
AC0042	车道偏离报警打开指示器	智能巡航控制系统/高级驾驶辅助系统
AC0043	车道偏离预防系统警告指示	智能巡航控制系统/高级驾驶辅助系统
AC0044	车道偏离报警警告指示	智能巡航控制系统/高级驾驶辅助系统
AC0045	盲区警告系统打开指示灯	智能巡航控制系统/高级驾驶辅助系统
AC0046	BSI警告指示灯	智能巡航控制系统/高级驾驶辅助系统
AC0047	制动执行器1	智能巡航控制系统/高级驾驶辅助系统
AC0048	制动执行器2	智能巡航控制系统/高级驾驶辅助系统
AC0049	制动执行器3	智能巡航控制系统/高级驾驶辅助系统
AC0050	前大灯	智能动力分配模块发动机舱
AC0051	前雾灯	智能动力分配模块发动机舱
AC0052	尾灯	智能动力分配模块发动机舱
AC0053	后除雾器	智能动力分配模块发动机舱
AC0054	前雨刮器	智能动力分配模块发动机舱
AC0055	电机风扇	智能动力分配模块发动机舱
AC0056	空调压缩机	智能动力分配模块发动机舱
AC0057	前大灯清洗器	智能动力分配模块发动机舱
AC0058	灯	智能动力分配模块发动机舱
AC0059	外部灯	智能动力分配模块发动机舱
AC0060	转弯灯	智能动力分配模块发动机舱
AC0061	喇叭	智能动力分配模块发动机舱
AC0062	挡风玻璃刮雨器：低速	智能动力分配模块发动机舱
AC0063	挡风玻璃刮雨器：高速	智能动力分配模块发动机舱
AC0064	正在测试电动电源电路	智能动力分配模块发动机舱
AC0065	后玻璃除冰	智能动力分配模块发动机舱
AC0066	空调CMT压缩机	智能动力分配模块发动机舱
AC0067	近光灯	智能动力分配模块发动机舱
AC0068	主头灯信息	智能动力分配模块发动机舱
AC0069	侧灯	智能动力分配模块发动机舱
AC0070	风扇单元低速	智能动力分配模块发动机舱
AC0071	风扇单元高速	智能动力分配模块发动机舱
AC0072	发电机调节	智能动力分配模块发动机舱
AC0073	风扇单元	智能动力分配模块发动机舱
AC0074	后雨刮器	智能动力分配模块发动机舱
AC0075	后鼓风机继电器	智能动力分配模块发动机舱
AC0076	加热器水泵指令	智能动力分配模块发动机舱
AC0077	稳压器	智能动力分配模块发动机舱
AC0078	压缩机	智能动力分配模块发动机舱
AC0079	冷却风扇（单）	智能动力分配模块发动机舱
AC0080	冷却风扇（双）	智能动力分配模块发动机舱
AC0081	冷却风扇（脉宽调制）	智能动力分配模块发动机舱
AC0082	前大灯（远光）	智能动力分配模块发动机舱
AC0083	前大灯（近光）	智能动力分配模块发动机舱

AC0084	日间行车灯	智能动力分配模块发动机舱
AC0085	驻车灯	智能动力分配模块发动机舱
AC0086	ECV	智能动力分配模块发动机舱
AC0087	光轴主动测试	智能动力分配模块发动机舱
AC0088	冷却风扇继电器	智能动力分配模块发动机舱
AC0089	后雾灯	智能动力分配模块发动机舱
AC0090	停车灯激活继电器	智能动力分配模块发动机舱
AC0091	乘客安全气囊故障和状态警告灯	安全气囊
AC0092	INPANE报警灯	仪表
AC0093	液晶显示屏仪表段	仪表
AC0094	水温表	仪表
AC0095	燃油表	仪表
AC0096	车速表	仪表
AC0097	转数计数器	仪表
AC0098	蜂鸣器	仪表
AC0099	后窗除雾器	仪表
AC0100	折叠车镜	仪表
AC0101	尾灯	仪表
AC0102	电动车窗	仪表
AC0103	电池节电装置继电器	仪表
AC0104	车门锁	仪表
AC0105	驾驶员车门解锁	仪表
AC0106	其他门开锁	仪表
AC0107	车门锁灯	仪表
AC0108	防盗报警继电器	仪表
AC0109	喇叭	仪表
AC0110	选择性闭锁电磁铁	仪表
AC0111	左指示灯	仪表
AC0112	右指示器	仪表
AC0113	车内照明	仪表
AC0114	行李箱开启	仪表
AC0115	命令PRIVEE 1	仪表
AC0116	命令PRIVEE 2	仪表
AC0117	命令PRIVEE 3	仪表
AC0118	命令PRIVEE 4	仪表
AC0119	命令PRIVEE 5	仪表
AC0120	命令PRIVEE 6	仪表
AC0121	控制单元重置	仪表
AC0122	仪表照明	仪表
AC0123	机械仪表指针	仪表
AC0124	警告蜂鸣器	仪表
AC0125	怠速空气控制阀-辅助空气控制阀开度	发动机
AC0126	真空阀旁通阀	发动机
AC0127	动力平衡	发动机
AC0128	通风控制阀	发动机
AC0129	发动机冷却液温度	发动机
AC0130	燃油喷射	发动机
AC0131	燃油箱温度传感器	发动机
AC0132	净化流量控制阀	发动机
AC0133	辅助燃油控制电磁阀	发动机
AC0134	辅助燃油泵继电器	发动机
AC0135	燃油泵继电器	发动机
AC0136	点火正时	发动机
AC0137	可变阻抗吸气系统电磁阀 - 1	发动机
AC0138	发动机支撑	发动机
AC0139	换向控制阀	发动机
AC0140	风扇占空比控制	发动机
AC0141	发电机占空比	发动机
AC0142	可变阻抗吸气系统电磁阀 - 2	发动机
AC0143	进气阀扭矩分配角度	发动机
AC0144	排气阀扭矩分配角度	发动机
AC0145	冷却风扇	发动机
AC0146	气门正时分配角度	发动机
AC0147	燃油泵控制模块	发动机
AC0148	发电机电压	发动机
AC0149	燃油切断阀1	发动机
AC0150	燃油切断阀2	发动机
AC0151	燃油切断阀3	发动机
AC0152	燃油切断阀	发动机
AC0153	燃油泵继电器2	发动机
AC0154	燃油泵继电器3	发动机
AC0155	燃油回油阀	发动机
AC0156	歧管绝对压力/大气压力切换阀	发动机
AC0157	废气再循环控制（模式1）	发动机
AC0158	压力调节器	发动机
AC0159	目标风扇转速	发动机
AC0160	废气再循环控制电磁阀	发动机
AC0161	压力调整器控制电磁阀	发动机
AC0162	气门正时电磁阀	发动机
AC0163	旋涡控制电磁阀	发动机
AC0164	空调继电器	发动机
AC0165	进气道电磁阀	发动机
AC0166	点火正时（模式1）	发动机
AC0167	涡流控制阀	发动机
AC0168	废气再循环控制（模式3）	发动机
AC0169	涡轮/机械增压旁通阀	发动机
AC0170	自动停止启动	发动机

AC0171	机械增压器离合器继电器	发动机
AC0172	点火正时（模式3）	发动机
AC0173	喷射正时	发动机
AC0174	增压器旁通控制电磁阀	发动机
AC0175	废气再循环流量控制阀	发动机
AC0176	节气门位置	发动机
AC0177	废气再循环阀门角度	发动机
AC0178	旋涡控制电磁阀1	发动机
AC0179	预热继电器	发动机
AC0180	涡轮增压器增压控制阀	发动机
AC0181	喷射器气缸1	发动机
AC0182	喷射器气缸2	发动机
AC0183	喷射器气缸3	发动机
AC0184	喷射器气缸4	发动机
AC0185	预加热器继电器	发动机
AC0186	燃油压力电磁阀	发动机
AC0187	进气风门	发动机
AC0188	燃油流量电磁阀	发动机
AC0189	涡轮增压器控制电磁阀	发动机
AC0190	预计耗电	发动机
AC0191	高压电路泄漏测试	发动机
AC0192	怠速设置增量	发动机
AC0193	执行器静态测试	发动机
AC0194	燃油轨压力控制阀	发动机
AC0195	预热控制单元	发动机
AC0196	废气再循环冷却器旁通阀控制电磁阀	发动机
AC0197	节气门	发动机
AC0198	燃油泵	发动机
AC0199	涡轮增压器冷却泵	发动机
AC0200	下游氧加热	发动机
AC0201	上游氧加热器	发动机
AC0202	碳罐排气电磁阀	发动机
AC0203	电动节气门	发动机
AC0204	命令PRIVEE 3	发动机
AC0205	命令PRIVEE 2	发动机
AC0206	32696	发动机
AC0207	空调压缩机继电器控制	发动机
AC0208	风扇单元低速	发动机
AC0209	风扇单元高速	发动机
AC0210	凸轮轴移相: 正常控制	发动机
AC0211	可变燃油增加电磁阀	发动机
AC0212	可变燃油增加泵	发动机
AC0213	空调压缩机继电器	发动机
AC0214	加热器塞3	发动机
AC0215	加热器塞1和2	发动机
AC0216	加热器塞4	发动机
AC0217	排气燃油喷油器	发动机
AC0218	柴油颗粒过滤器诊断盖温度	发动机
AC0219	冷却风扇转速传感器	发动机
AC0220	动力平衡（模式 1）	发动机
AC0221	动力平衡（模式 3）	发动机
AC0222	涡轮增压器压力	发动机
AC0223	可变气门升程电磁阀（进气）	发动机
AC0224	可变气门升程电磁阀	发动机
AC0225	电子节气门控制-怠速控制电路值	发动机
AC0226	电子节气门控制学习	发动机
AC0227	目标怠速空气学习清除	发动机
AC0228	目标空燃比	发动机
AC0229	FFD清除	发动机
AC0230	TCVACTK	发动机
AC0231	CUCOND	发动机
AC0232	目标怠速转速	发动机
AC0233	加速踏板位置信号关闭	发动机
AC0234	燃油切断电磁阀	发动机
AC0235	废气再循环电磁阀A	发动机
AC0236	废气再循环电磁阀B	发动机
AC0237	节气门控制电磁阀A	发动机
AC0238	节气门控制电磁阀B	发动机
AC0239	预热继电器2	发动机
AC0240	内部冷却风扇	发动机
AC0241	内部冷却泵	发动机
AC0242	旋涡控制电磁阀2	发动机
AC0243	泵学习清除	发动机
AC0244	废气再循环位置清楚	发动机
AC0245	节气门位置学习清除	发动机
AC0246	SATUCLR	发动机
AC0247	目标废气再循环量角度	发动机
AC0248	目标电子温度控制角度	发动机
AC0249	空调压缩机	发动机
AC0250	风扇单元低速继电器	发动机
AC0251	风扇单元高速继电器	发动机
AC0252	闭锁喷射器控制	发动机
AC0253	开锁喷射器控制	发动机
AC0254	热柱塞3号继电器	发动机
AC0255	空调预防	发动机
AC0256	助力压力废气门	发动机
AC0257	低压泵继电器	发动机

AC0258	废气再循环阀	发动机
AC0259	车载自动诊断系统指示灯	发动机
AC0260	预加热器指示灯	发动机
AC0261	过热报警灯	发动机
AC0262	热柱塞继电器1号	发动机
AC0263	热柱塞继电器2号	发动机
AC0264	喷射故障灯	发动机
AC0265	主要喷射故障报警灯	发动机
AC0266	涡流风门	发动机
AC0267	热水器继电器	发动机
AC0268	废气再循环电磁阀	发动机
AC0269	预加热器单元	发动机
AC0270	涡轮增压电磁阀	发动机
AC0271	轨压调节	发动机
AC0272	阻尼器风门	发动机
AC0273	高压泵	发动机
AC0274	静态测试	发动机
AC0275	温度计3号继电器	发动机
AC0276	动力转向单元继电器	发动机
AC0277	预热继电器组N-1	发动机
AC0278	热柱塞继电器1	发动机
AC0279	热柱塞继电器2	发动机
AC0280	中间喷射喷射故障报警灯	发动机
AC0281	涡轮增压控制执行器	发动机
AC0282	废气再循环冷却器旁通阀	发动机
AC0283	涡轮增压电磁阀	发动机
AC0284	废气再循环旁通	发动机
AC0285	热柱塞3继电器	发动机
AC0286	柴油颗粒过滤器喷嘴	发动机
AC0287	柴油颗粒过滤器喷嘴电磁阀	发动机
AC0288	PP喷射电磁阀开启	发动机
AC0289	发动机适应性	发动机
AC0290	压力调节自适应	发动机
AC0291	废气再循环阀编程	发动机
AC0292	柴油颗粒过滤器相对压力传感器	发动机
AC0293	废气燃油喷嘴电路	发动机
AC0294	空气阻尼阀编程	发动机
AC0295	巡航控制/限速器编程	发动机
AC0296	机油巡航控制/限速程序	发动机
AC0297	燃油供给压力	发动机
AC0298	高压电路泄露测试	发动机
AC0299	轨压传感器自适应	发动机
AC0300	柴油颗粒过滤器更换后	发动机
AC0301	空气路径编程	发动机
AC0302	燃油流量调节器	发动机
AC0303	柴油颗粒过滤器再生后	发动机
AC0304	凸轮轴传感器编程	发动机
AC0305	飞轮目标PG	发动机
AC0306	喷油器自适应	发动机
AC0307	制动燃油供应禁止	发动机
AC0308	限速器/巡航控制激活	发动机
AC0309	燃油泵继电器电路	发动机
AC0310	附加汽油电路电磁阀	发动机
AC0311	加热电阻器继电器1	发动机
AC0312	加热电阻器继电器2	发动机
AC0313	加热电阻器继电器3	发动机
AC0314	浓度调整编程	发动机
AC0315	编程节气门限制	发动机
AC0316	泵压力调节器	发动机
AC0317	水泵继电器	发动机
AC0318	废气循环冷却泵	发动机
AC0319	二次废气再循环冷却泵	发动机
AC0320	平均气温	发动机
AC0321	比例浓度传感器设定	发动机
AC0322	受控离合器恒温器	发动机
AC0323	排气电子节气门控制执行器	发动机
AC0324	低压废气再循环阀	发动机
AC0325	轨压调节器	发动机
AC0326	辅助加热	发动机
AC0327	比例浓传感器加热	发动机
AC0328	上游氧传感器加热	发动机
AC0329	下游氧传感器加热	发动机
AC0330	冷却液电路切换电磁阀	发动机
AC0331	故障报警灯	发动机
AC0332	主要喷油故障警告灯	发动机
AC0333	冷却液温度警告灯	发动机
AC0334	附加燃油泵继电器	发动机
AC0335	缸1喷油器	发动机
AC0336	缸2喷油器	发动机
AC0337	缸3喷油器	发动机
AC0338	缸4喷油器	发动机
AC0339	加注新泵体	发动机
AC0340	保护电器	发动机
AC0341	耗电预防停止	发动机
AC0342	燃油含水警告灯	发动机
AC0343	故障指示灯	发动机
AC0344	检查废气再循环冷却器旁通切换阀	发动机

AC0345	检查发动机诊断指示灯	发动机
AC0346	检查发动机机油泵阀	发动机
AC0347	检查预热塞	发动机
AC0348	检查油雾喷嘴关闭阀	发动机
AC0349	检查气缸1预热塞	发动机
AC0350	用综合控制风机电机检查发动机和空调	发动机
AC0351	检查油轨压力传感器	发动机
AC0352	检查增压压力定位器	发动机
AC0353	检查变速箱油冷却液循环泵	发动机
AC0354	轨压传感器偏移测试	发动机
AC0355	检查燃油高压电路是否泄漏	发动机
AC0356	检查预热系统	发动机
AC0357	检查燃油过滤器加热器	发动机
AC0358	检查催化转化器上游02	发动机
AC0359	动态测试压力调节阀	发动机
AC0360	动态测试数量控制阀	发动机
AC0361	废气再循环控制阀	发动机
AC0362	泄压阀执行器	发动机
AC0363	检查净化切换阀	发动机
AC0364	检查进气凸轮轴电磁线圈	发动机
AC0365	电动水泵	发动机
AC0366	高压压缩机	发动机
AC0367	高压涡轮	发动机
AC0368	排气风门	发动机
AC0369	燃油加热器继电器	发动机
AC0370	低压燃油泵	发动机
AC0371	进气门正时控制电磁阀	发动机
AC0372	涡轮增压器泄压控制电磁阀	发动机
AC0373	加热式氧传感器1加热器	发动机
AC0374	加热式氧传感器2加热器	发动机
AC0375	发动机机油压力控制电磁阀	发动机
AC0376	节温器加热器控制电磁阀	发动机
AC0377	电子节气门控制执行器	发动机
AC0378	蒸发排放碳罐净化控制电磁阀	发动机
AC0379	排气门正时控制电磁阀	发动机
AC0380	冷却风扇2	发动机
AC0381	冷却风扇1	发动机
AC0382	排气节气门	发动机
AC0383	节气阀	发动机
AC0384	涡轮增压器增压压力	发动机
AC0385	冷却液流量阀	发动机
AC0386	预热塞	发动机
AC0387	主动格栅调风门	发动机
AC0388	起动器继电器	发动机
AC0389	燃油加热器	发动机
AC0390	空燃比传感器加热器	发动机
AC0391	燃油流量执行器	发动机
AC0392	燃油轨压力	发动机
AC0393	进气歧管管道阀	发动机
AC0394	涡轮增压器冷却水泵	发动机
AC0395	废气再循环冷却器旁通PWM	发动机
AC0396	PTC 3	发动机
AC0397	PTC2	发动机
AC0398	PTC 1	发动机
AC0399	怠速	发动机
AC0400	热柱塞	发动机
AC0401	喷油嘴	发动机
AC0402	稳压调节器	发动机
AC0403	起动器继电器指令	发动机
AC0404	涡轮增压器增压旁通阀	发动机
AC0405	发动机冷却液电动水泵	发动机
AC0406	点火气缸1	发动机
AC0407	点火气缸2	发动机
AC0408	点火气缸3	发动机
AC0409	点火气缸4	发动机
AC0410	凸轮轴移相：电磁阀滑动运动	发动机
AC0411	排气凸轮轴相位偏移电磁阀	发动机
AC0412	排放切断阀	发动机
AC0413	通风管线加热元件	发动机
AC0414	检查进气口关闭执行器电机。	发动机
AC0415	检查冷却液泵切换阀	发动机
AC0416	热交换器切断阀	发动机
AC0417	检查散热器风门执行器	发动机
AC0418	检查节气门执行器	发动机
AC0419	检查废气再循环执行器。	发动机
AC0420	全开节气门操作通风管加热元件	发动机
AC0421	检查减速空气切换阀	发动机
AC0422	检查净化压力控制	发动机
AC0423	检查废气再循环执行器	发动机
AC0424	检查进气凸轮轴阀升程切换执行器。	发动机
AC0425	检查废气再循环阀霍尔传感器	发动机
AC0426	检查排气凸轮轴电磁线圈	发动机
AC0427	轨压下降	发动机
AC0428	增压压力控制压力传感器	发动机
AC0429	曲轴箱通风风阀部分负荷运行	发动机
AC0430	检查气缸喷油器是否有泄漏	发动机
AC0431	检查增压压力调节器	发动机

AC0432	检查柴油颗粒过滤器再生加热器增压器控制单元	发动机
AC0433	轨压	发动机
AC0434	电动风扇超控测试	发动机
AC0435	CBV位置超控	发动机
AC0436	供油泵超控测试	发动机
AC0437	柴油机排气处理液系统泄漏测试	发动机
AC0438	柴油机排气处理液剂量单元超控测试	发动机
AC0439	燃油系统泄漏测试	发动机
AC0440	柴油机排气处理液管路加热器测试	发动机
AC0441	柴油机排气处理液罐加热器测试	发动机
AC0442	RTCv磁滞测试	发动机
AC0443	前端面板进气控制风门	发动机
AC0444	电机1检查	电控式四轮驱动
AC0445	离合器检查	电控式四轮驱动
AC0446	电控式四轮驱动继电器检查	电控式四轮驱动
AC0447	电机2检查	电控式四轮驱动
AC0448	检查发电机	电控式四轮驱动
AC0449	主继电器检查	电控式四轮驱动
AC0450	EHS阀	辅助坡道起步(EHS)/驻车制动(PKB)
AC0451	EHS指示灯	辅助坡道起步(EHS)/驻车制动(PKB)
AC0452	EHS报警蜂鸣器	辅助坡道起步(EHS)/驻车制动(PKB)
AC0453	离合器操作测试	变速箱
AC0454	档位啮合测试	变速箱
AC0455	换挡电磁阀1	变速箱
AC0456	换挡电磁阀2	变速箱
AC0457	换挡电磁阀3	变速箱
AC0458	换挡电磁阀4	变速箱
AC0459	顺序电磁阀	变速箱
AC0460	管路压力电磁阀	变速箱
AC0461	离合器B压力电磁阀	变速箱
AC0462	离合器A压力电磁阀	变速箱
AC0463	润滑油流速电磁阀	变速箱
AC0464	A轴供应压力电磁阀	变速箱
AC0465	B轴供给压力电磁阀	变速箱
AC0466	起动器继电器	变速箱
AC0467	倒车灯继电器	变速箱
AC0468	变速器控制模块继电器	变速箱
AC0469	换挡锁止电磁线圈	变速箱
AC0470	换挡电磁线圈A	变速箱
AC0471	换挡电磁线圈B	变速箱
AC0472	换挡电磁阀 C	变速箱
AC0473	换挡电磁线圈D	变速箱
AC0474	换挡电磁线圈E	变速箱
AC0475	压力控制电磁线圈A	变速箱
AC0476	压力控制电磁线圈B	变速箱
AC0477	压力控制电磁线圈C	变速箱
AC0478	液压泵继电器	变速箱
AC0479	离合器电磁阀	变速箱
AC0480	啮合电磁阀	变速箱
AC0481	选择电磁阀	变速箱
AC0482	显示器	变速箱
AC0483	液压总成泵抑制	变速箱
AC0484	液压总成泵恢复	变速箱
AC0485	离合器电路排气相位1	变速箱
AC0486	离合器电路排气相位2	变速箱
AC0487	液压总成排气	变速箱
AC0488	变速箱返回空档	变速箱
AC0489	执行器时序控制	变速箱
AC0490	离合器从动缸液压排气	变速箱
AC0491	啮合倒档	变速箱
AC0492	蓄压器排放	变速箱
AC0493	离合器触头编程	变速箱
AC0494	离合器移动测试	变速箱
AC0495	挂入1档	变速箱
AC0496	挂入2档	变速箱
AC0497	挂入3档	变速箱
AC0498	挂入4档	变速箱
AC0499	挂入5档	变速箱
AC0500	挂入6档	变速箱
AC0501	无级变速器油冷却器风扇电路	变速箱
AC0502	电磁阀选择	变速箱
AC0503	液压组合泵禁止	变速箱
AC0504	倒车灯	变速箱
AC0505	离合器电路排气相位1	变速箱
AC0506	离合器电路排气相位2	变速箱
AC0507	离合器从动气缸液压电路排气	变速箱
AC0508	液压组合泵已恢复	变速箱
AC0509	将变速器挂空档	变速箱
AC0510	顺序电磁阀1	变速箱
AC0511	顺序电磁阀2	变速箱
AC0512	顺序电磁阀3	变速箱
AC0513	顺序电磁阀4	变速箱
AC0514	顺序电磁阀5	变速箱
AC0515	顺序电磁阀6	变速箱
AC0516	调制电磁阀	变速箱
AC0517	转换器锁止电磁阀	变速箱
AC0518	变速杆锁止电磁铁	变速箱

AC0519	热交换器流量电磁阀	变速箱
AC0520	离合器排气维修	变速箱
AC0521	阀作用测试	变速箱
AC0522	差速电磁阀	变速箱
AC0523	风扇单元	变速箱
AC0524	电池节电装置	车身控制模块
AC0525	汽车安全喇叭	车身控制模块
AC0526	喇叭	车身控制模块
AC0527	防盗指示器	车身控制模块
AC0528	行李厢/玻璃舱	车身控制模块
AC0529	电动车窗下降	车身控制模块
AC0530	前雨刮器	车身控制模块
AC0531	闪光灯	车身控制模块
AC0532	制动开关	车身控制模块
AC0533	前大灯清洗器	车身控制模块
AC0534	前大灯(远光)	车身控制模块
AC0535	油压开关	车身控制模块
AC0536	灯光警告报警	车身控制模块
AC0537	倒车警告	车身控制模块
AC0538	点火钥匙报警	车身控制模块
AC0539	安全带警告测试	车身控制模块
AC0540	车门锁	车身控制模块
AC0541	后除雾器	车身控制模块
AC0542	日间行车灯	车身控制模块
AC0543	照明变光信号	车身控制模块
AC0544	前雾灯	车身控制模块
AC0545	后雾灯	车身控制模块
AC0546	尾灯	车身控制模块
AC0547	前大灯	车身控制模块
AC0548	车内灯	车身控制模块
AC0549	脚踏照明灯测试	车身控制模块
AC0550	闭锁指示灯	车身控制模块
AC0551	自适应巡航控制指示灯	车身控制模块
AC0552	车镜+5	车身控制模块
AC0553	发动机开关照明	车身控制模块
AC0554	P档	车身控制模块
AC0555	点火控制2	车身控制模块
AC0556	点火继电器	车身控制模块
AC0557	轮胎漏气警告灯	车身控制模块
AC0558	限速器12V CPU	车身控制模块
AC0559	自适应巡航控制	车身控制模块
AC0560	点火控制1	车身控制模块
AC0561	点火打开指示器	车身控制模块
AC0562	钥匙槽照明	车身控制模块
AC0563	超级锁	车身控制模块
AC0564	钥匙提醒报警	车身控制模块
AC0565	后雨刮器	车身控制模块
AC0566	行李厢/后背门	车身控制模块
AC0567	转弯灯	车身控制模块
AC0568	行李舱灯测试	车身控制模块
AC0569	内部蜂鸣器	车身控制模块
AC0570	指示器	车身控制模块
AC0571	外部蜂鸣器	车身控制模块
AC0572	安全指示灯	车身控制模块
AC0573	ID注册报警	车身控制模块
AC0574	电动窗遥感下降设置	车身控制模块
AC0575	车门锁指示灯	车身控制模块
AC0576	警笛	车身控制模块
AC0577	液晶显示屏	车身控制模块
AC0578	轮胎漏气警告蜂鸣器	车身控制模块
AC0579	发动机防盗警告灯	车身控制模块
AC0580	右指示器	车身控制模块
AC0581	左指示灯	车身控制模块
AC0582	打开车门和防尘罩锁	车身控制模块
AC0583	前车内灯	车身控制模块
AC0584	远程锁定蜂鸣器	车身控制模块
AC0585	中央车门锁定	车身控制模块
AC0586	雨刮器低速	车身控制模块
AC0587	发动机防盗灯	车身控制模块
AC0588	车门锁灯	车身控制模块
AC0589	驾驶员车门解锁	车身控制模块
AC0590	警报器	车身控制模块
AC0591	按钮式开关指示灯	车身控制模块
AC0592	智能钥匙连接	车身控制模块
AC0593	可折叠后视镜	车身控制模块
AC0594	电动滑动门	车身控制模块
AC0595	智能钥匙连接(控制器局域网)	车身控制模块
AC0596	空调指示灯	车身控制模块
AC0597	后窗刮水器	车身控制模块
AC0598	蜂鸣器	车身控制模块
AC0599	遥控电动车窗上/下	车身控制模块
AC0600	轮胎漏气报警	车身控制模块
AC0601	燃油盖打开	车身控制模块
AC0602	装卸货照明灯	车身控制模块
AC0603	电动后背门	车身控制模块
AC0604	PTC加热器	车身控制模块
AC0605	备用电源	车身控制模块

AC0606	上升雨刮器测试	车身控制模块
AC0607	应急报警器	车身控制模块
AC0608	电动滑动门电动后门打开测试	车身控制模块
AC0609	点火照明	车身控制模块
AC0610	起动机切断继电器	车身控制模块
AC0611	调平系统测试	车身控制模块
AC0612	右近光测试	车身控制模块
AC0613	左近光测试	车身控制模块
AC0614	启动器	车身控制模块
AC0615	背门/行李厢锁继电器	车身控制模块
AC0616	车门报警指示灯	车身控制模块
AC0617	背门打开警报	车身控制模块
AC0618	后背门/行李厢盖开锁	车身控制模块
AC0619	包裹架	车身控制模块
AC0620	阀	车身控制模块
AC0621	乘客后车窗	车身控制模块
AC0622	行李厢	车身控制模块
AC0623	乘客前车窗	车身控制模块
AC0624	驾驶员后车窗	车身控制模块
AC0625	驾驶员前车窗	车身控制模块
AC0626	后除雾器指示器	车身控制模块
AC0627	液压电机	车身控制模块
AC0628	车顶	车身控制模块
AC0629	玻璃舱	车身控制模块
AC0630	防盗系统单元天线	车身控制模块
AC0631	防盗系统单元电源	车身控制模块
AC0632	安全指示器	车身控制模块
AC0633	前雨刮器 - 高速	车身控制模块
AC0634	灯光变暗信号 (控制器局域网)	车身控制模块
AC0635	前大灯 (近光)	车身控制模块
AC0636	闪光器右侧 - 控制器局域网	车身控制模块
AC0637	闪光器左侧 - 控制器局域网	车身控制模块
AC0638	闪光器右侧	车身控制模块
AC0639	闪光器左侧	车身控制模块
AC0640	前雨刮器 - 低速	车身控制模块
AC0641	前雨刮器 - 间歇	车身控制模块
AC0642	备用电源 (点火)	车身控制模块
AC0643	所有门解锁电机	车身控制模块
AC0644	车门锁止输出信号	车身控制模块
AC0645	非司机门锁锁止	车身控制模块
AC0646	驾驶员车门锁电机	车身控制模块
AC0647	驾驶员车门解锁电机	车身控制模块
AC0648	非司机门锁打开	车身控制模块
AC0649	所有门锁止电机	车身控制模块
AC0650	车门解锁输出信号	车身控制模块
AC0651	预充电继电器1	车身控制模块
AC0652	预充电继电器2	车身控制模块
AC0653	中控锁钥匙指示灯	车身控制模块
AC0654	死锁	车身控制模块
AC0655	危险报警灯LED	车身控制模块
AC0656	死解锁	车身控制模块
AC0657	温度显示	车身控制模块
AC0658	#NAME?	车身控制模块
AC0659	车内照明	车身控制模块
AC0660	降低驾驶员车窗	车身控制模块
AC0661	升起驾驶员侧窗户	车身控制模块
AC0662	附件继电器2	车身控制模块
AC0663	能源管理数据已保存	车身控制模块
AC0664	转向状态低	车身控制模块
AC0665	后室内灯	车身控制模块
AC0666	后玻璃除冰	车身控制模块
AC0667	雨刮器快速	车身控制模块
AC0668	行李箱照明	车身控制模块
AC0669	自动自适应巡航控制1	车身控制模块
AC0670	行李箱灯测试	车身控制模块
AC0671	遥控器电动车窗测试	车身控制模块
AC0672	倒档灯测试	车身控制模块
AC0673	乘客座椅灯测试	车身控制模块
AC0674	PTC继电器3	车身控制模块
AC0675	制动灯1	车身控制模块
AC0676	PTC继电器1	车身控制模块
AC0677	PTC继电器2	车身控制模块
AC0678	自动自适应巡航控制2	车身控制模块
AC0679	自动背门	车身控制模块
AC0680	发动机启动	车身控制模块
AC0681	发动机启动请求	车身控制模块
AC0682	制动灯2	车身控制模块
AC0683	制动灯3	车身控制模块
AC0684	左前灯单元	车身控制模块
AC0685	中央制动灯	车身控制模块
AC0686	牌照灯	车身控制模块
AC0687	左后雾灯	车身控制模块
AC0688	内部左后灯单元	车身控制模块
AC0689	左后电动车窗	车身控制模块
AC0690	右后灯装置	车身控制模块
AC0691	前转弯信号灯	车身控制模块
AC0692	电路30G继电器	车身控制模块

AC0693	后保险丝盒	车身控制模块
AC0694	发动机厢熔线和继电器模块	车身控制模块
AC0695	符号照明	车身控制模块
AC0696	激活外部灯演示模式	车身控制模块
AC0697	后车门	车身控制模块
AC0698	举升门中央锁电机	车身控制模块
AC0699	右后电动车窗	车身控制模块
AC0700	踏板门控灯	车身控制模块
AC0701	行李箱盖紧急开启开关	车身控制模块
AC0702	照明门槛模具	车身控制模块
AC0703	右前灯装置	车身控制模块
AC0704	左后灯单元	车身控制模块
AC0705	搁脚空间灯	车身控制模块
AC0706	备用灯	车身控制模块
AC0707	行李箱灯	车身控制模块
AC0708	喷嘴管加热器	车身控制模块
AC0709	内部右后灯单元	车身控制模块
AC0710	后门环境照明	车身控制模块
AC0711	前大灯清洗系统泵	车身控制模块
AC0712	频率计数器读数复位	车身控制模块
AC0713	水箱盖中央锁定执行器	车身控制模块
AC0714	擦除警报来源	车身控制模块
AC0715	挡风玻璃洗涤器系统泵	车身控制模块
AC0716	UCH -> 应答器环连接测试	车身控制模块
AC0717	预充电继电器3	车身控制模块
AC0718	后除冰指示灯	车身控制模块
AC0719	挡风玻璃刮雨器：低速	车身控制模块
AC0720	危险警告灯	车身控制模块
AC0721	加热后窗玻璃继电器	车身控制模块
AC0722	后车窗锁止	车身控制模块
AC0723	解锁尾门/行李箱	车身控制模块
AC0724	制动警告灯	防抱死制动系统
AC0725	打滑指示灯	防抱死制动系统
AC0726	车辆动态控制系统警告灯	防抱死制动系统
AC0727	防抱死制动系统警告灯	防抱死制动系统
AC0728	制动蜂鸣器	防抱死制动系统
AC0729	SLR左后电磁阀	防抱死制动系统
AC0730	SLA左后电磁阀	防抱死制动系统
AC0731	SLR右后电磁阀	防抱死制动系统
AC0732	SLA右后电磁阀	防抱死制动系统
AC0733	SLR左前电磁阀	防抱死制动系统
AC0734	SLA左前电磁阀	防抱死制动系统
AC0735	SLR右前电磁阀	防抱死制动系统
AC0736	SLA右前电磁阀	防抱死制动系统
AC0737	自适应巡航控制0下降	防抱死制动系统
AC0738	空气继电器行程模拟	防抱死制动系统
AC0739	串行管理控制器2	防抱死制动系统
AC0740	串行管理控制器1	防抱死制动系统
AC0741	SCSS	防抱死制动系统
AC0742	空气继电器禁止	防抱死制动系统
AC0743	空气继电器电源2	防抱死制动系统
AC0744	主继电器 2	防抱死制动系统
AC0745	主继电器 1	防抱死制动系统
AC0746	电动制动警告灯	防抱死制动系统
AC0747	电机继电器 2	防抱死制动系统
AC0748	电机继电器 1	防抱死制动系统
AC0749	空气继电器排空	防抱死制动系统
AC0750	右前电磁线圈	防抱死制动系统
AC0751	左前电磁线圈	防抱死制动系统
AC0752	右后电磁阀	防抱死制动系统
AC0753	左后电磁阀	防抱死制动系统
AC0754	防抱死制动系统电机	防抱死制动系统
AC0755	右前防抱死制动系统电磁线圈（激活）	防抱死制动系统
AC0756	左前防抱死制动系统电磁线圈（激活）	防抱死制动系统
AC0757	右后防抱死制动系统电磁阀（激活）	防抱死制动系统
AC0758	左后防抱死制动系统电磁阀（激活）	防抱死制动系统
AC0759	前电磁阀	防抱死制动系统
AC0760	后电磁阀	防抱死制动系统
AC0761	打滑灯	防抱死制动系统
AC0762	牵引力控制系统故障信号	防抱死制动系统
AC0763	定速巡航系统信号	防抱死制动系统
AC0764	前防抱死制动系统电磁阀（ACT）	防抱死制动系统
AC0765	后防抱死制动系统电磁阀（激活）	防抱死制动系统
AC0766	助力器驱动	防抱死制动系统
AC0767	制动灯打开继电器	防抱死制动系统
AC0768	泵电机测试	防抱死制动系统
AC0769	右前车轮电磁阀	防抱死制动系统
AC0770	左前车轮电磁阀	防抱死制动系统
AC0771	右后车轮电磁阀	防抱死制动系统
AC0772	左后车轮电磁阀	防抱死制动系统
AC0773	停车灯激活继电器	防抱死制动系统
AC0774	车辆速度信息	防抱死制动系统
AC0775	车轮速度传感器供给测试	防抱死制动系统
AC0776	右前车轮电磁阀测试	防抱死制动系统
AC0777	左前车轮电磁阀测试	防抱死制动系统
AC0778	右后轮电磁阀测试	防抱死制动系统
AC0779	左后轮电磁阀测试	防抱死制动系统

AC0780	左前轮排气	防抱死制动系统
AC0781	右前轮排气	防抱死制动系统
AC0782	左后轮排气	防抱死制动系统
AC0783	右后轮排气	防抱死制动系统
AC0784	停止泵电机	防抱死制动系统
AC0785	请求打开危险警告灯	防抱死制动系统
AC0786	参考发动机扭矩	防抱死制动系统
AC0787	发动机开关照明	总照明控制单元
AC0788	脚部灯	总照明控制单元
AC0789	歧管绝对压力灯 - 驾驶员侧	总照明控制单元
AC0790	歧管绝对压力灯 - 乘客侧	总照明控制单元
AC0791	右后个人灯	总照明控制单元
AC0792	左后个人灯	总照明控制单元
AC0793	照地灯	总照明控制单元
AC0794	气氛灯	总照明控制单元
AC0795	环境灯	总照明控制单元
AC0796	迎宾灯照明	总照明控制单元
AC0797	显示屏测试	多媒体音像
AC0798	导航声音测试	多媒体音像
AC0799	ESPAC上检测到蓝牙	多媒体音像
AC0800	GPS信息	多媒体音像
AC0801	CD 弹出	多媒体音像
AC0802	扬声器测试	多媒体音像
AC0803	麦克风测试	多媒体音像
AC0804	音频输出音调控制	多媒体音像
AC0805	所有部位	空调系统(HVAC)
AC0806	暖通空调测试	空调系统(HVAC)
AC0807	右混合电机: 完全冷却	空调系统(HVAC)
AC0808	再循环电机: 再循环	空调系统(HVAC)
AC0809	再循环电机: 外部空气	空调系统(HVAC)
AC0810	乘客舱风扇总成	空调系统(HVAC)
AC0811	分配电机: 出风口	空调系统(HVAC)
AC0812	分配电机: 除雾	空调系统(HVAC)
AC0813	控制面板警示灯	空调系统(HVAC)
AC0814	高压电池冷却风扇	高压电池
AC0815	加热器继电器单元	高压电池
AC0816	电池加热器	高压电池
AC0817	右前执行器	电控悬架
AC0818	左前执行器	电控悬架
AC0819	右后执行器	电控悬架
AC0820	左后执行器	电控悬架
AC0821	模式灯	电控悬架
AC0822	四轮执行器	电控悬架
AC0823	压缩机	电控悬架
AC0824	排气电磁阀	电控悬架
AC0825	报警灯	电控悬架
AC0826	闭锁操作	四轮空气悬架(前)
AC0827	慢模式	四轮空气悬架(前)
AC0828	座椅滑动	自动驾驶位置
AC0829	座椅倾斜	自动驾驶位置
AC0830	前座椅升降器	自动驾驶位置
AC0831	后座椅升降器	自动驾驶位置
AC0832	倾斜电机	自动驾驶位置
AC0833	伸缩马达	自动驾驶位置
AC0834	踏板电机	自动驾驶位置
AC0835	右后视镜马达	自动驾驶位置
AC0836	左后视镜马达	自动驾驶位置
AC0837	存储器开关指示器	自动驾驶位置
AC0838	座椅升降器	自动驾驶位置
AC0839	离合器	自动滑门
AC0840	滑门	自动滑门
AC0841	蜂鸣器	自动滑门
AC0842	锁定释放	自动滑门
AC0843	检测模式1	纯电动/混合动力汽车
AC0844	检测模式2	纯电动/混合动力汽车
AC0845	压缩测试	纯电动/混合动力汽车
AC0846	冷却风扇速度	纯电动/混合动力汽车
AC0847	直流/直流转换器	纯电动/混合动力汽车
AC0848	逆变器水泵	纯电动/混合动力汽车
AC0849	检测模式5	纯电动/混合动力汽车
AC0850	发动机摇车	纯电动/混合动力汽车
AC0851	水泵	纯电动/混合动力汽车
AC0852	检测模式3	纯电动/混合动力汽车
AC0853	电压控制	纯电动/混合动力汽车
AC0854	插入指示	纯电动/混合动力汽车
AC0855	充电状态指示灯1	纯电动/混合动力汽车
AC0856	充电状态指示灯2	纯电动/混合动力汽车
AC0857	充电状态指示灯3	纯电动/混合动力汽车
AC0858	故障保护充电继电器	纯电动/混合动力汽车
AC0859	倒档灯继电器	纯电动/混合动力汽车
AC0860	直流/直流转换器占空比	纯电动/混合动力汽车
AC0861	就绪指示	纯电动/混合动力汽车
AC0862	功率限制指示	纯电动/混合动力汽车
AC0863	纯电动系统警告灯	纯电动/混合动力汽车
AC0864	12V电池充电警告灯	纯电动/混合动力汽车
AC0865	节能指示	纯电动/混合动力汽车
AC0866	节能树形图	纯电动/混合动力汽车

AC0867	水泵 1	纯电动/混合动力汽车
AC0868	水泵 2	纯电动/混合动力汽车
AC0869	冷却风扇	纯电动/混合动力汽车
AC0870	功能照明作动	换挡
AC0871	离合器	右侧自动滑动车门
AC0872	右近光测试	自适应灯
AC0873	左近光测试	自适应灯
AC0874	调平系统测试	自适应灯
AC0875	加速踏板执行器测试1	加速踏板ACT
AC0876	加速踏板执行器测试2	加速踏板ACT
AC0877	蜂鸣器	声纳
AC0878	取消开关指示灯	声纳
AC0879	声纳传感器	声纳
AC0880	驻车空间测量声纳传感器	声纳
AC0881	显示控制	声纳
AC0882	后接近传感器测试	声纳
AC0883	后蜂鸣器	声纳
AC0884	前蜂鸣器	声纳
AC0885	LED	声纳
AC0886	电子循迹支持系统电磁阀	所有模式全轮驱动/四轮驱动
AC0887	左侧电磁线圈	所有模式全轮驱动/四轮驱动
AC0888	右侧电磁线圈	所有模式全轮驱动/四轮驱动
AC0889	驱动功率分配扭矩	所有模式全轮驱动/四轮驱动
AC0890	电磁阀	所有模式全轮驱动/四轮驱动
AC0891	右侧LED指示灯	全景式监控影像系统
AC0892	全景式监控影像系统蜂鸣器	全景式监控影像系统
AC0893	左侧LED指示灯	全景式监控影像系统
AC0894	清洗作动	全景式监控影像系统
AC0895	吹气激活	全景式监控影像系统
AC0896	吹气及清洗激活	全景式监控影像系统
AC0897	电子动力转向系统作用	全景式监控影像系统
AC0898	外部蜂鸣器	全景式监控影像系统
AC0899	车门锁/解锁	智能钥匙
AC0900	天线	智能钥匙
AC0901	外部蜂鸣器	智能钥匙
AC0902	内部蜂鸣器	智能钥匙
AC0903	指示器	智能钥匙
AC0904	液晶显示屏	智能钥匙
AC0905	P档	智能钥匙
AC0906	车镜+5	智能钥匙
AC0907	发动机开关照明	智能钥匙
AC0908	闭锁指示灯	智能钥匙
AC0909	自适应巡航控制指示灯	智能钥匙
AC0910	点火打开指示器	智能钥匙
AC0911	钥匙槽照明	智能钥匙
AC0912	协议数据单元唤醒	智能钥匙
AC0913	自适应巡航控制	智能钥匙
AC0914	点火控制1	智能钥匙
AC0915	限速器12V控制1	智能钥匙
AC0916	转向状态低	智能钥匙
AC0917	限速器12V CPU	智能钥匙
AC0918	限速器通信K线路	智能钥匙
AC0919	限速器12V控制2	智能钥匙
AC0920	点火控制2	智能钥匙
AC0921	电子转向柱锁命令	智能钥匙
AC0922	超声电机继电器命令	智能钥匙
AC0923	钥匙锁止电磁线圈	智能钥匙
AC0924	内部天线1测试	智能钥匙
AC0925	内部天线2测试	智能钥匙
AC0926	外部引导天线测试	智能钥匙
AC0927	左前外部天线测试	智能钥匙
AC0928	右前外部天线测试	智能钥匙
AC0929	车门锁	智能钥匙
AC0930	蜂鸣器驱动	车道摄像头
AC0931	系统打开灯驱动	车道摄像头
AC0932	指示灯驱动	车道摄像头
AC0933	车道偏离报警打开指示器	车道摄像头
AC0934	车道偏离报警灯	车道摄像头
AC0935	车道偏离预防系统打开指示器	车道摄像头
AC0936	自诊断模式	四轮空气悬架(主)/RAS/HICAS
AC0937	制动执行器1模式1	底盘控制
AC0938	制动执行器1模式2	底盘控制
AC0939	制动执行器1模式3	底盘控制
AC0940	制动执行器2模式1	底盘控制
AC0941	制动执行器2模式2	底盘控制
AC0942	制动执行器2模式3	底盘控制
AC0943	制动执行器3模式1	底盘控制
AC0944	制动执行器3模式2	底盘控制
AC0945	制动执行器3模式3	底盘控制
AC0946	ESS继电器作用	底盘控制
AC0947	ALC显示	底盘控制
AC0948	前轮胎显示	底盘控制
AC0949	右后轮胎显示	底盘控制
AC0950	ESS作用	底盘控制
AC0951	转向角指令	底盘控制
AC0952	方向盘转动力指令	底盘控制
AC0953	制动灯关闭继电器1作用	底盘控制

AC0954	制动灯关闭继电器2作用	底盘控制
AC0955	主要警告作用	底盘控制
AC0956	陡坡缓降控制显示	底盘控制
AC0957	制动保持显示	底盘控制
AC0958	自动紧急制动显示	底盘控制
AC0959	左前轮胎显示	底盘控制
AC0960	左后轮胎显示	底盘控制
AC0961	车辆显示	底盘控制
AC0962	中断显示	底盘控制
AC0963	转动显示	底盘控制
AC0964	ALC等级	底盘控制
AC0965	ALC设定	底盘控制
AC0966	ATC 1显示	底盘控制
AC0967	ATC 2显示	底盘控制
AC0968	ATC 3显示	底盘控制
AC0969	ATC 4显示	底盘控制
AC0970	ATC 5显示	底盘控制
AC0971	主动行驶舒适控制系统显示	底盘控制
AC0972	盲区警告/BSI警告灯	盲区警告蜂鸣器
AC0973	智能巡航控制系统蜂鸣器	盲区警告蜂鸣器
AC0974	蜂鸣器1(高级驾驶辅助系统)	盲区警告蜂鸣器
AC0975	蜂鸣器2(高级驾驶辅助系统)	盲区警告蜂鸣器
AC0976	蜂鸣器3(高级驾驶辅助系统)	盲区警告蜂鸣器
AC0977	蜂鸣器4(高级驾驶辅助系统)	盲区警告蜂鸣器
AC0978	蜂鸣器1(中央控制模块)	盲区警告蜂鸣器
AC0979	蜂鸣器2(中央控制模块)	盲区警告蜂鸣器
AC0980	蜂鸣器3(中央控制模块)	盲区警告蜂鸣器
AC0981	蜂鸣器4(中央控制模块)	盲区警告蜂鸣器
AC0982	主动降噪测试音	主动降噪
AC0983	盲区警告/BSI指示灯驱动	侧边雷达(左后)
AC0984	发电机占空比	EMCM
AC0985	自动停止启动	EMCM
AC0986	开启/关闭开关	CIU
AC0987	显示屏测试	CIU
AC0988	盲区警告/BSI指示灯驱动	侧边雷达(右后)
AC0989	指示器	多功能显示
AC0990	VSP扬声器	AVSP
AC0991	启动声音扬声器	AVSP
AC0992	VSP关闭指示灯	AVSP
AC0993	左侧VSP扬声器	AVSP
AC0994	右侧VSP扬声器	AVSP
AC0995	制动灯关闭继电器	制动
AC0996	初始检查	HAS
AC0997	BIVC 1	HAS
AC0998	BIVC 2	HAS
AC0999	BIVS	HAS
AC1000	BOVC 1	HAS
AC1001	BOVC 2	HAS
AC1002	BOVS	HAS
AC1003	BSV	HAS
AC1004	SSV 1	HAS
AC1005	SSV 2	HAS
AC1006	快速充电继电器	充电器/PD模块
AC1007	正常充电继电器	充电器/PD模块
AC1008	快速充电许可信号电路	充电器/PD模块
AC1009	所有部位	PTC加热器
AC1010	暖通空调测试	PTC加热器
AC1011	仪表板指针	仪表组
AC1012	仪表板警告灯	仪表组
AC1013	显示器	仪表组
AC1014	蜂鸣器	仪表组
AC1015	仪表盘警告灯	仪表组
AC1016	照明	仪表组
AC1017	机油更换间隔月份	仪表组
AC1018	矩阵显示	仪表组
AC1019	电脑初始化	仪表组
AC1020	危险报警灯LED	仪表组
AC1021	电控单元编程程序	仪表组
AC1022	电控单元->应答器环式耦合测试	仪表组
AC1023	再循环电机：外部空气	充电
AC1024	再循环电机：再循环	充电
AC1025	混合电机：最冷	充电
AC1026	混合电机：最热	充电
AC1027	分配电机：出风口	充电
AC1028	分配电机：除雾	充电
AC1029	点火加热器	充电
AC1030	关闭加热器	充电
AC1031	乘客舱风扇总成	充电
AC1032	后风扇：冷	充电
AC1033	后风扇：热	充电
AC1034	压缩机	空气平衡器
AC1035	排气电磁阀	空气平衡器
AC1036	报警灯	空气平衡器
AC1037	检查燃油系统燃油压力和内部泄漏	燃油系统控制模块
AC1038	控制单元重置	左前车门控制单元
AC1039	通过作动调整执行器电机	左前车门控制单元
AC1040	自动防眩目后视镜	左前车门控制单元

AC1041	车门后视镜除雾器	左前车门控制单元
AC1042	左前车门出口和警告灯	左前车门控制单元
AC1043	左前车门把手照明	左前车门控制单元
AC1044	左前车门锁执行器	左前车门控制单元
AC1045	左前车门开关照明	左前车门控制单元
AC1046	左前电动窗电机	左前车门控制单元
AC1047	左前超级锁执行器	左前车门控制单元
AC1048	LED	左前车门控制单元
AC1049	左盲点辅助警告	左前车门控制单元
AC1050	车外左后视镜调整	左前车门控制单元
AC1051	前排乘客座椅头枕电机	乘客座椅控制单元
AC1052	前排乘客座椅升降电机（前）	乘客座椅控制单元
AC1053	前排乘客座椅升降电机（后）	乘客座椅控制单元
AC1054	前排乘客座椅倾斜电机	乘客座椅控制单元
AC1055	前排乘客座椅滑动电机	乘客座椅控制单元
AC1056	控制单元重置	右前车门控制单元
AC1057	通过作动调整执行器电机	右前车门控制单元
AC1058	车门后视镜除雾器	右前车门控制单元
AC1059	LED	右前车门控制单元
AC1060	右前车门出口和警告灯	右前车门控制单元
AC1061	右前车门把手照明	右前车门控制单元
AC1062	右前车门锁执行器	右前车门控制单元
AC1063	右前车门开关照明	右前车门控制单元
AC1064	右前电动窗电机	右前车门控制单元
AC1065	右前超级锁执行器	右前车门控制单元
AC1066	右车外后视镜气氛灯	右前车门控制单元
AC1067	右盲点辅助警告	右前车门控制单元
AC1068	右侧车外后视镜调整	右前车门控制单元
AC1069	右侧转向信号灯	右前车门控制单元
AC1070	右前扬声器线路测试	无线电
AC1071	左前扬声器线路测试	无线电
AC1072	右后扬声器线路测试	无线电
AC1073	左后扬声器线路测试	无线电
AC1074	麦克风测试	无线电
AC1075	CD 弹出	无线电
AC1076	次重低扬声器测试	无线电
AC1077	左尾灯	拖车识别控制单元
AC1078	左转向信号	拖车识别控制单元
AC1079	后雾灯类型	拖车识别控制单元
AC1080	右尾灯	拖车识别控制单元
AC1081	右转向信号	拖车识别控制单元
AC1082	端子15g拖车插座	拖车识别控制单元
AC1083	端子30g拖车插座	拖车识别控制单元
AC1084	拖车钩释放开关(照明)	拖车识别控制单元

XTOOL

特殊功能列表

编号	功能名称	系统名称
SP0001	车辆识别号码注册	BAC
SP0002	ID注册	轮胎压力监测
SP0003	胎压监测开关状态开启/关闭	轮胎压力监测
SP0004	车辆识别号码注册	轮胎压力监测
SP0005	四气门编码编程	轮胎压力监测
SP0006	毫米波雷达调整	激光/雷达
SP0007	FEB预设设定	激光/雷达
SP0008	FEB操作里程	激光/雷达
SP0009	自动取消原因	激光/雷达
SP0010	垂直校正	激光/雷达
SP0011	水平校正	激光/雷达
SP0012	传感器定制	前大灯调平系统
SP0013	传感器初始化	前大灯调平系统
SP0014	行李厢开启器	敞篷车顶
SP0015	掀门	敞篷车顶
SP0016	车顶闭合	敞篷车顶
SP0017	车顶/行李箱/包裹架	敞篷车顶
SP0018	车顶状态重置	敞篷车顶
SP0019	车顶状态学习	敞篷车顶
SP0020	自动取消原因	智能巡航控制系统/高级驾驶辅助系统
SP0021	激光束调整	智能巡航控制系统/高级驾驶辅助系统
SP0022	自动取消原因1	智能巡航控制系统/高级驾驶辅助系统
SP0023	自动取消原因2	智能巡航控制系统/高级驾驶辅助系统
SP0024	自动取消原因3	智能巡航控制系统/高级驾驶辅助系统
SP0025	自动取消原因4	智能巡航控制系统/高级驾驶辅助系统
SP0026	FEB操作里程	智能巡航控制系统/高级驾驶辅助系统
SP0027	FEB预设设定	智能巡航控制系统/高级驾驶辅助系统
SP0028	自动取消原因5	智能巡航控制系统/高级驾驶辅助系统
SP0029	自动取消原因6	智能巡航控制系统/高级驾驶辅助系统
SP0030	转向扭矩校正	智能巡航控制系统/高级驾驶辅助系统
SP0031	(待定)故障状态数据监视器的移除	智能巡航控制系统/高级驾驶辅助系统
SP0032	(待定)运动状态数据清除	智能巡航控制系统/高级驾驶辅助系统
SP0033	复位内部保护	智能动力分配模块发动机舱
SP0034	电池周期计数器记忆	智能动力分配模块发动机舱
SP0035	电池周期计数器估计	智能动力分配模块发动机舱
SP0036	开锁电脑	安全气囊
SP0037	闭锁电脑	安全气囊
SP0038	写入上次售后作业日期	安全气囊
SP0039	车辆识别号码注册	安全气囊
SP0040	钥匙编号学习	安全气囊
SP0041	清除EDR	安全气囊
SP0042	传感器校准	电动助力转向系统
SP0043	转向角度调整	电动助力转向系统
SP0044	转向角度传感器调整	电动助力转向系统
SP0045	车辆识别号码注册	电动助力转向系统
SP0046	燃油表诊断 (模拟指针)	仪表
SP0047	安全指示灯诊断	仪表
SP0048	转向灯蜂鸣器诊断	仪表
SP0049	报警灯打开历史	仪表
SP0050	外部气温诊断	仪表
SP0051	重设车幅线位置	仪表
SP0052	自定义重置诊断设备	仪表
SP0053	自定义重置查询	仪表
SP0054	ASSYST初始化表	仪表
SP0055	组合仪表学习	仪表
SP0056	出厂预设定的传输	仪表
SP0057	旋转变压器偏移	电机控制
SP0058	怠速空气量学习	发动机
SP0059	燃油压力释放	发动机
SP0060	自学习控制	发动机
SP0061	目标点火正时调整	发动机
SP0062	排气阀扭矩控制学习	发动机
SP0063	点火正时调整	发动机
SP0064	检查燃油管路	发动机
SP0065	目标怠速转速调整	发动机
SP0066	CO调整	发动机
SP0067	乙醇混合比调整	发动机
SP0068	空燃比初始学习	发动机
SP0069	车辆识别号码注册	发动机
SP0070	写入燃油学习值	发动机
SP0071	气门正时控制学习	发动机
SP0072	加速踏板位置学习值清除	发动机
SP0073	起动机操作计数清除	发动机
SP0074	蓄电池放电电流清除	发动机
SP0075	关闭节气门位置学习	发动机
SP0076	可变气门升程位置调节准备	发动机
SP0077	手动变速箱空档位位置学习	发动机
SP0078	G传感器校准	发动机
SP0079	副起动机&发电机操作计数清除	发动机
SP0080	气门正时偏移数据清除	发动机
SP0081	机械增压电离合器喷合计数清除	发动机
SP0082	副电池累计放电电流清除	发动机
SP0083	气门正时偏移数据写入	发动机

SP0084	主动控制式发动机悬置A	发动机
SP0085	主动控制式发动机悬置B	发动机
SP0086	发动机冷却液旁通阀	发动机
SP0087	失火计数(过去)	发动机
SP0088	失火计数(实时)	发动机
SP0089	目标IGN TIM HLD	发动机
SP0090	储存CPU更换所需资料	发动机
SP0091	写入更换CPU所需数据	发动机
SP0092	主电池类型配置	发动机
SP0093	副电池类型配置	发动机
SP0094	空燃比传感器1(B1) P1273	发动机
SP0095	空燃比传感器1(B1) P1274	发动机
SP0096	空燃比传感器1(B1) P1278/1279/0133	发动机
SP0097	空燃比传感器1(B1) P1275	发动机
SP0098	空燃比传感器1(B1) P1276	发动机
SP0099	空燃比传感器1(B2) P1281/P1282	发动机
SP0100	空燃比传感器1(B2) P1283	发动机
SP0101	空燃比传感器1(B2) P1284	发动机
SP0102	空燃比传感器1(B2) P1288/1289/0153	发动机
SP0103	空燃比传感器1(B2) P1285	发动机
SP0104	空燃比传感器1(B2) P1286	发动机
SP0105	净化流量 P1441	发动机
SP0106	净化流量 P1447	发动机
SP0107	VC 切断阀旁通阀 P1491	发动机
SP0108	净化控制阀&电磁阀 P1493	发动机
SP0109	H02S1(B1) P0134	发动机
SP0110	H02S1(B1) P0130	发动机
SP0111	H02S1(B1) P0143	发动机
SP0112	H02S1(B1) P0131	发动机
SP0113	H02S1(B1) P0144	发动机
SP0114	H02S1(B1) P0132	发动机
SP0115	H02S1(B1) P0133	发动机
SP0116	H02S1(B2) P0154	发动机
SP0117	H02S1(B2) P0150	发动机
SP0118	H02S1(B2) P0163	发动机
SP0119	H02S1(B2) P0151	发动机
SP0120	H02S1(B2) P0164	发动机
SP0121	H02S1(B2) P0152	发动机
SP0122	H02S1(B2) P0153	发动机
SP0123	TCC 电磁阀功能 P1776	发动机
SP0124	净化量控制阀 P1444	发动机
SP0125	空燃比传感器1(B1) P1271/P1272	发动机
SP0126	发动机动力差 P1196	发动机
SP0127	A/F传感器1(B1) P014C/P014D	发动机
SP0128	A/F传感器1(B2) P014E/P014F	发动机
SP0129	A/F传感器1(B1) P015A/P015B	发动机
SP0130	A/F传感器1(B2) P015C/P015D	发动机
SP0131	H02S3(B1) P1169	发动机
SP0132	H02S3(B1) P0143	发动机
SP0133	H02S3(B1) P1170	发动机
SP0134	H02S3(B1) P0144	发动机
SP0135	H02S3(B1) P0145	发动机
SP0136	H02S2(B1) P1146	发动机
SP0137	H02S2(B1) P0137	发动机
SP0138	H02S2(B1) P1147	发动机
SP0139	H02S2(B1) P0138	发动机
SP0140	H02S2(B1) P0139	发动机
SP0141	H02S2(B2) P1166	发动机
SP0142	H02S2(B2) P0157	发动机
SP0143	H02S2(B2) P1167	发动机
SP0144	H02S2(B2) P0158	发动机
SP0145	H02S2(B2) P0159	发动机
SP0146	废气再循环系统P0400	发动机
SP0147	废气再循环阀学习清除	发动机
SP0148	节气门位置学习清除	发动机
SP0149	排气差压学习值清除	发动机
SP0150	柴油颗粒过滤器数据清除	发动机
SP0151	空燃比传感器学习清除	发动机
SP0152	维修再生	发动机
SP0153	喷油嘴学习值清除	发动机
SP0154	输入喷射器校准数据	发动机
SP0155	混合比学习值清除	发动机
SP0156	废气再循环调整	发动机
SP0157	设定值	发动机
SP0158	编程重新初始化	发动机
SP0159	压力调节适应	发动机
SP0160	写入CPU更换所需资料	发动机
SP0161	学习	发动机
SP0162	ZFC值重设	发动机
SP0163	喷油器调节值注册	发动机
SP0164	车辆识别码写入	发动机
SP0165	氧化催化数据清除	发动机
SP0166	排气燃油喷油嘴数据清除	发动机
SP0167	节气门位置开关/节气门位置传感器怠速位置调整	发动机
SP0168	取力器注册	发动机
SP0169	配置清除	发动机
SP0170	喷油嘴调整值清除	发动机

SP0171	读取车辆识别码	发动机
SP0172	降低怠速	发动机
SP0173	怠速速度增加	发动机
SP0174	编程重新预置	发动机
SP0175	重置泵强制供油	发动机
SP0176	重置燃油喷射器适应	发动机
SP0177	泵学习清除	发动机
SP0178	排气差压传感器学习清除	发动机
SP0179	发动机室空气温度传感器学习清除	发动机
SP0180	排气压力传感器学习值清除	发动机
SP0181	A / F SEN 1学习CLR	发动机
SP0182	A / F SEN 2学习CLR	发动机
SP0183	配置CLR	发动机
SP0184	DPP数据清除	发动机
SP0185	INJ ADJ VAL CLR	发动机
SP0186	TC升压控制执行器位置学习	发动机
SP0187	燃油量学习	发动机
SP0188	输入注射校准数据2	发动机
SP0189	柴油颗粒过滤器再生后	发动机
SP0190	柴油颗粒过滤器更换后	发动机
SP0191	输入喷油器代码	发动机
SP0192	商用车怠速模式	发动机
SP0193	开始OBD测试:催化转化器	发动机
SP0194	开始OBD测试:O2传感器	发动机
SP0195	快怠速修改	发动机
SP0196	喷油泵自适应	发动机
SP0197	启动循环次数	发动机
SP0198	发动机适应性	发动机
SP0199	比例浓度传感器设定	发动机
SP0200	轨压传感器自适应	发动机
SP0201	自适应执行器等故障	发动机
SP0202	空气阻尼阀编程	发动机
SP0203	空气流量计编程	发动机
SP0204	巡航控制/限速器编程	发动机
SP0205	排气压差传感器	发动机
SP0206	废气再循环阀编程	发动机
SP0207	机油巡航控制/限速程序	发动机
SP0208	排气节流阀编程	发动机
SP0209	飞轮目标PG	发动机
SP0210	燃油供给压力	发动机
SP0211	H / P燃油泵初始启动计数器重置	发动机
SP0212	H / P燃油泵总启动次数计数器重置	发动机
SP0213	低压EGR阀编程	发动机
SP0214	歧管压力传感器编程	发动机
SP0215	涡流风门	发动机
SP0216	涡流风门编程	发动机
SP0217	涡轮增压器编程	发动机
SP0218	电控单元存储器	发动机
SP0219	喷射器	发动机
SP0220	废气再循环阀	发动机
SP0221	进气风门	发动机
SP0222	颗粒过滤器更换后	发动机
SP0223	使用诊断工具进行颗粒滤清器再生后	发动机
SP0224	泵压调节器类型	发动机
SP0225	制动燃油供应禁止	发动机
SP0226	换油 (OCS) 氧化间隔	发动机
SP0227	换油间隔: 稀释	发动机
SP0228	预热塞	发动机
SP0229	锁定喷油器控制	发动机
SP0230	限速器	发动机
SP0231	平均气温	发动机
SP0232	柴油颗粒过滤器相对压力传感器	发动机
SP0233	排气风门编程	发动机
SP0234	废气燃油喷油嘴电路	发动机
SP0235	怠速参考	发动机
SP0236	预加热器单元	发动机
SP0237	保存电脑数据	发动机
SP0238	写入保存数据	发动机
SP0239	压力调节自适应	发动机
SP0240	闭锁喷射器控制	发动机
SP0241	喷油器代码 - 气缸1	发动机
SP0242	喷油器代码 - 气缸2	发动机
SP0243	气缸3喷油器代码	发动机
SP0244	气缸4喷油器代码	发动机
SP0245	燃油泵编程	发动机
SP0246	进气风门自适应故障	发动机
SP0247	空气阻尼阀编程(R044)	发动机
SP0248	空气路径编程	发动机
SP0249	废气再循环旁通编程	发动机
SP0250	启动次数1	发动机
SP0251	启动次数2	发动机
SP0252	启动次数3	发动机
SP0253	启动次数4	发动机
SP0254	更换柴油颗粒滤清器	发动机
SP0255	空气滤清器脏污程度的重设	发动机
SP0256	凸轮轴霍尔效应传感器的学习值重设	发动机
SP0257	高压燃油泵总启动计数器清除	发动机

SP0258	泄压阀执行器位置学习值清除	发动机
SP0259	废气再循环控制阀关闭位置学习	发动机
SP0260	写入起动机操作计数器	发动机
SP0261	凸轮轴位置学习	发动机
SP0262	颗粒滤清器压差传感器	发动机
SP0263	排气风门低设置	发动机
SP0264	离合器踏板端部行程	发动机
SP0265	低压废气再循环阀编程	发动机
SP0266	PF再生后的适应剂	发动机
SP0267	进气挡板故障2的自适应	发动机
SP0268	空气阻尼阀编程(R044-2)	发动机
SP0269	电池放电电流累积清除	发动机
SP0270	喷油器自适应	发动机
SP0271	废气再循环编程	发动机
SP0272	燃油轨压力限制喷射计数器清除	发动机
SP0273	发电机设定点电压	发动机
SP0274	空气阻尼器编程(R088)	发动机
SP0275	电子节气门控制执行器更换后	发动机
SP0276	涡轮增压器更换后	发动机
SP0277	燃油轨压力传感器更换后	发动机
SP0278	喷油嘴更换后	发动机
SP0279	曲轴位置传感器更换后	发动机
SP0280	涡轮增压器电磁阀更换后	发动机
SP0281	离合器踏板开关更换后	发动机
SP0282	凸轮轴位置传感器更换后	发动机
SP0283	起动机操作计数器清除	发动机
SP0284	禁止蒸发排放系统	发动机
SP0285	激活蒸发排放系统	发动机
SP0286	空燃比传感器	发动机
SP0287	真空泵	发动机
SP0288	高压燃油泵更换后	发动机
SP0289	氮氧化合物捕获	发动机
SP0290	写入高压燃油泵总启动计数器	发动机
SP0291	高压叶轮旁通电磁阀	发动机
SP0292	热柱塞编程	发动机
SP0293	燃油轨压力测试	发动机
SP0294	静态测试	发动机
SP0295	可变气门正时	发动机
SP0296	空气阻尼阀编程(R088-2)	发动机
SP0297	EGR阀编程2	发动机
SP0298	燃油泵	发动机
SP0299	编程节气门限制	发动机
SP0300	浓度调整编程	发动机
SP0301	凸轮轴传感器编程	发动机
SP0302	飞轮目标编程(R061)	发动机
SP0303	飞轮目标编程(R065)	发动机
SP0304	飞轮目标编程(R102)	发动机
SP0305	飞轮目标编程(R103)	发动机
SP0306	飞轮目标编程(R104)	发动机
SP0307	飞轮目标编程(R105)	发动机
SP0308	飞轮目标编程(R106)	发动机
SP0309	启停功能	发动机
SP0310	节气门执行器学习	发动机
SP0311	重置油耗短期日志	发动机
SP0312	后维护	发动机
SP0313	重置燃油和定时学习表	发动机
SP0314	RTC执行器校准	发动机
SP0315	发动机序列号	发动机
SP0316	燃油流量调节器	发动机
SP0317	酒精液位编程	发动机
SP0318	高压泵计数器(V344)	发动机
SP0319	注射泵适配器(R077)	发动机
SP0320	高压泵计数器	发动机
SP0321	阀门调节	发动机
SP0322	共轨切换清除	发动机
SP0323	为replc ecu保存数据	发动机
SP0324	VCR发动机基础部件值1和2清除	发动机
SP0325	点火线圈组件	发动机
SP0326	低压涡轮增压器电磁阀	发动机
SP0327	PF差压传感器	发动机
SP0328	催化转化器	发动机
SP0329	驻车制动磨合(拖拽)	辅助坡道起步(EHS)/驻车制动(PKB)
SP0330	开始制动衬片更换	辅助坡道起步(EHS)/驻车制动(PKB)
SP0331	完成制动衬片更换	辅助坡道起步(EHS)/驻车制动(PKB)
SP0332	初始化位置调整	辅助坡道起步(EHS)/驻车制动(PKB)
SP0333	G传感器校准	辅助坡道起步(EHS)/驻车制动(PKB)
SP0334	离合器传感器重设	辅助坡道起步(EHS)/驻车制动(PKB)
SP0335	制动操作	辅助坡道起步(EHS)/驻车制动(PKB)
SP0336	制动释放	辅助坡道起步(EHS)/驻车制动(PKB)
SP0337	系统模式变更	辅助坡道起步(EHS)/驻车制动(PKB)
SP0338	自动激活开启(自动变速器/无级变速器)	辅助坡道起步(EHS)/驻车制动(PKB)
SP0339	校准数据	变速箱
SP0340	G传感器校准	变速箱
SP0341	电动油泵排气	变速箱
SP0342	发动机制动调整	变速箱
SP0343	确认无级变速器油是否变质	变速箱
SP0344	节能模式重设功能	变速箱

SP0345	电可擦可编程只读存储器清除确认	变速箱
SP0346	最大离合器行程测量	变速箱
SP0347	离合器接触点调整	变速箱
SP0348	变速箱执行器自调整	变速箱
SP0349	清除校准数据	变速箱
SP0350	清除学习值	变速箱
SP0351	接合点学习	变速箱
SP0352	清除记忆资料	变速箱
SP0353	初始化	变速箱
SP0354	离合器初始关闭位置	变速箱
SP0355	程序离合器打开位置	变速箱
SP0356	编程滑动点	变速箱
SP0357	设定值	变速箱
SP0358	写日期新的CLT FIT	变速箱
SP0359	写入离合器初始关闭位置	变速箱
SP0360	写入上次售后作业日期	变速箱
SP0361	车辆识别号码注册	变速箱
SP0362	速度记忆	变速箱
SP0363	前进离合器点学习	变速箱
SP0364	读取IP特性 - 更换变速器控制模块	变速箱
SP0365	写入IP特性-更换变速器控制模块	变速箱
SP0366	离合器点	变速箱
SP0367	编程选择/接合区	变速箱
SP0368	再初始化极冷倒档接合	变速箱
SP0369	自适应	变速箱
SP0370	重置适应值	变速箱
SP0371	空气压力存储器	变速箱
SP0372	排气离合器快速模式	变速箱
SP0373	排气液压泵	变速箱
SP0374	排气波箱	变速箱
SP0375	油箱压力存储器	变速箱
SP0376	强制初始离合器位置	变速箱
SP0377	齿轮平移	变速箱
SP0378	离合器更新	变速箱
SP0379	位置离合器执行器	变速箱
SP0380	重新计算因素RDYN	变速箱
SP0381	重置离合器负荷配置	变速箱
SP0382	设定预设特性线	变速箱
SP0383	开始变速箱自调适	变速箱
SP0384	离合器接触点学习	变速箱
SP0385	扭矩转换器锁定离合器自适应步骤	变速箱
SP0386	注油磨损计数器	变速箱
SP0387	写变速箱换油日期	变速箱
SP0388	重置离合器数据	变速箱
SP0389	重置离合器数据保护	变速箱
SP0390	重置变速箱数据	变速箱
SP0391	室内灯在锁定时开启	车身控制模块
SP0392	蓄电池节电设置	车身控制模块
SP0393	室内灯关闭时间设定	车身控制模块
SP0394	倒车灯定时器逻辑设置	车身控制模块
SP0395	车厢内照明灯定时器设置	车身控制模块
SP0396	室内灯开启时间设定	车身控制模块
SP0397	设置联锁门解锁互联	车身控制模块
SP0398	防盗报警触发器	车身控制模块
SP0399	安全报警设定	车身控制模块
SP0400	雨刮器速度设置	车身控制模块
SP0401	重置设定值	车身控制模块
SP0402	定制A/灯设置	车身控制模块
SP0403	照明延迟设置	车身控制模块
SP0404	用遥控钥匙上锁时的喇叭	车身控制模块
SP0405	智能钥匙开锁回应	车身控制模块
SP0406	智能钥匙锁止回应	车身控制模块
SP0407	雨点式刮水器功能设定	车身控制模块
SP0408	防止钥匙锁在车内功能	车身控制模块
SP0409	雨水传感器刮水功能设定	车身控制模块
SP0410	确认电子狗ID	车身控制模块
SP0411	用智能钥匙闭锁/开锁	车身控制模块
SP0412	车门锁车速调整	车身控制模块
SP0413	室内灯蓄电池节电设定	车身控制模块
SP0414	ID注册	车身控制模块
SP0415	行李厢/玻璃舱打开	车身控制模块
SP0416	回应功能	车身控制模块
SP0417	用智能钥匙启动发动机	车身控制模块
SP0418	喇叭鸣响设置	车身控制模块
SP0419	车门锁/解锁设置	车身控制模块
SP0420	确认钥匙遥控器ID	车身控制模块
SP0421	电动窗下降设置	车身控制模块
SP0422	ID读取	车身控制模块
SP0423	行李厢打开延迟	车身控制模块
SP0424	应急报警设置	车身控制模块
SP0425	危险报警灯设置	车身控制模块
SP0426	车门自动开锁选择	车身控制模块
SP0427	迎宾灯选择	车身控制模块
SP0428	车门自动锁选择	车身控制模块
SP0429	危险报警灯应答	车身控制模块
SP0430	遥控器蓄电池电量不足报警	车身控制模块
SP0431	报警设置	车身控制模块

SP0432	迎宾灯操作设置	车身控制模块
SP0433	自动锁设置	车身控制模块
SP0434	内部天线诊断	车身控制模块
SP0435	自动锁/解锁选择	车身控制模块
SP0436	清除电脑存储器	车身控制模块
SP0437	车辆识别号码注册	车身控制模块
SP0438	后雨刮器倒档设定	车身控制模块
SP0439	雾灯超控	车身控制模块
SP0440	伸缩式后视镜设定	车身控制模块
SP0441	胎压监测系统开启/关闭切换	车身控制模块
SP0442	自动灯光逻辑设定	车身控制模块
SP0443	短起动输出	车身控制模块
SP0444	安全报警设定（警报器）	车身控制模块
SP0445	智能钥匙链接设置	车身控制模块
SP0446	前大灯定时器	车身控制模块
SP0447	多路响应设置	车身控制模块
SP0448	遥控ID删除	车身控制模块
SP0449	遥控ID配置	车身控制模块
SP0450	备用电源设定	车身控制模块
SP0451	遥控ID注册	车身控制模块
SP0452	行李厢打开设置	车身控制模块
SP0453	自动锁功能	车身控制模块
SP0454	自动解锁功能	车身控制模块
SP0455	自动解锁类型	车身控制模块
SP0456	前大灯清洗器自动设置	车身控制模块
SP0457	安全门锁设定	车身控制模块
SP0458	防锁输出设置	车身控制模块
SP0459	转向角度传感器调整	车身控制模块
SP0460	开关监视器	车身控制模块
SP0461	设置后除雾器发动机互联	车身控制模块
SP0462	最早的报警触发器	车身控制模块
SP0463	拖车声音警告	车身控制模块
SP0464	自动重锁	车身控制模块
SP0465	选择性开锁	车身控制模块
SP0466	安装警报器	车身控制模块
SP0467	之前报警触发	车身控制模块
SP0468	最新报警触发器	车身控制模块
SP0469	预警快速闪光灯	车身控制模块
SP0470	遥控器DI闪烁	车身控制模块
SP0471	防盗报警	车身控制模块
SP0472	遥控注册	车身控制模块
SP0473	遥控器检查	车身控制模块
SP0474	盒智能钥匙操作模式设定	车身控制模块
SP0475	行李箱门设定	车身控制模块
SP0476	签名灯设定	车身控制模块
SP0477	无钥匙上锁解锁响应	车身控制模块
SP0478	I-KEY上锁解锁响应	车身控制模块
SP0479	三次闪烁器设定	车身控制模块
SP0480	遥控发动机起动器	车身控制模块
SP0481	智能钥匙上锁解锁响应	车身控制模块
SP0482	响应	车身控制模块
SP0483	回退至初始值	车身控制模块
SP0484	设置后除雾器定时器	车身控制模块
SP0485	自动自适应巡航控制功能(点火关闭后音响/导航设定)	车身控制模块
SP0486	重设定值	车身控制模块
SP0487	倒档联动后雨刮器设定	车身控制模块
SP0488	雨量传感器	车身控制模块
SP0489	右前滴水	车身控制模块
SP0490	点火/附件电源节电器	车身控制模块
SP0491	雨刮器联动	车身控制模块
SP0492	日间行车灯设定	车身控制模块
SP0493	暮光打开	车身控制模块
SP0494	记录清除	防抱死制动系统
SP0495	测试模式	防抱死制动系统
SP0496	测试模式延长	防抱死制动系统
SP0497	测试模式结束	防抱死制动系统
SP0498	转向角度传感器调整	防抱死制动系统
SP0499	减速G传感器校准	防抱死制动系统
SP0500	启动或关闭滚筒工作台测试模式	防抱死制动系统
SP0501	侧向加速度传感器校准	防抱死制动系统
SP0502	压力传感器校准	防抱死制动系统
SP0503	行程传感器校正	防抱死制动系统
SP0504	液压单元制动电路放气	防抱死制动系统
SP0505	检查目标齿	防抱死制动系统
SP0506	速度表指针	防抱死制动系统
SP0507	写入上次售后作业日期	防抱死制动系统
SP0508	方向盘角度传感器	防抱死制动系统
SP0509	加速传感器	防抱死制动系统
SP0510	车辆识别号码注册	防抱死制动系统
SP0511	初始化时的车速	防抱死制动系统
SP0512	液压单元和制动电路排气	防抱死制动系统
SP0513	车辆参数	防抱死制动系统
SP0514	纵向加速度传感器	防抱死制动系统
SP0515	车身电子稳定系统传感器设定	防抱死制动系统
SP0516	制动压力偏移传感器	防抱死制动系统
SP0517	方向盘角度传感器偏移	防抱死制动系统
SP0518	横向加速偏移传感器	防抱死制动系统

SP0519	重置	防抱死制动系统
SP0520	坡道起步	防抱死制动系统
SP0521	纵向加速度传感器偏移量	防抱死制动系统
SP0522	方向盘角度偏移传感器	防抱死制动系统
SP0523	转向角度传感器	防抱死制动系统
SP0524	变速箱类型	防抱死制动系统
SP0525	提高抓地力功能	防抱死制动系统
SP0526	横向加速度传感器	防抱死制动系统
SP0527	车辆识别码写入	防抱死制动系统
SP0528	重启	防抱死制动系统
SP0529	脚部灯渐现/隐	总照明控制单元
SP0530	歧管绝对压力和个人灯渐现/隐	总照明控制单元
SP0531	照地灯渐现/隐	总照明控制单元
SP0532	气氛灯渐现/隐	总照明控制单元
SP0533	环境灯渐明渐暗	总照明控制单元
SP0534	迎宾灯照明渐现/隐	总照明控制单元
SP0535	发动机开关照明渐现/隐	总照明控制单元
SP0536	发动机开关照明跳动功能	总照明控制单元
SP0537	转向角度传感器调整	多媒体音像
SP0538	写入上次售后作业日期	多媒体音像
SP0539	车辆识别号码注册	多媒体音像
SP0540	电控单元存储器	多媒体音像
SP0541	倒车摄像头校准	多媒体音像
SP0542	温度设置正确	空调系统 (HVAC)
SP0543	记录记忆设定	空调系统 (HVAC)
SP0544	自由记忆设置	空调系统 (HVAC)
SP0545	送风设置	空调系统 (HVAC)
SP0546	重设车门电机开始位置	空调系统 (HVAC)
SP0547	DEF模式时的压缩机操作设定 (定时/遥控空调控制)	空调系统 (HVAC)
SP0548	预空调时目标最高 RPM 调整	空调系统 (HVAC)
SP0549	怠速时目标最高转速调整	空调系统 (HVAC)
SP0550	芳香剂设置	空调系统 (HVAC)
SP0551	鼓风机电机设置	空调系统 (HVAC)
SP0552	气味扩散器设置	空调系统 (HVAC)
SP0553	清洁开关设定	空调系统 (HVAC)
SP0554	进气变换设定	空调系统 (HVAC)
SP0555	目标蒸发器温度上限设定	空调系统 (HVAC)
SP0556	气味设置	空调系统 (HVAC)
SP0557	气体传感器调整	空调系统 (HVAC)
SP0558	后温度设置修正	空调系统 (HVAC)
SP0559	停止/开始系统操作条件设定	空调系统 (HVAC)
SP0560	气流下降设定	空调系统 (HVAC)
SP0561	清除电池充电/放电信息数据	高压电池
SP0562	底盘控制信息清除	高压电池
SP0563	标准高度水平	电控悬架
SP0564	调整高度初始化	电控悬架
SP0565	清除高度初始化	电控悬架
SP0566	退出座椅滑动设置	自动驾驶位置
SP0567	退出倾斜设置	自动驾驶位置
SP0568	座椅滑动量设定	自动驾驶位置
SP0569	重设自动后背门状态	自动背门
SP0570	电池容量渐失数据清除	纯电动/混合动力汽车
SP0571	高压电池接线盒数据清除	纯电动/混合动力汽车
SP0572	车辆识别号码注册	纯电动/混合动力汽车
SP0573	冷却风扇总计操作时间清除	纯电动/混合动力汽车
SP0574	G传感器校准	纯电动/混合动力汽车
SP0575	零点重置功能	就座检测
SP0576	P档学习值清除	换挡
SP0577	转向角度传感器调整	自适应灯
SP0578	调平系统调整	自适应灯
SP0579	拐角传感器距离设置	声纳
SP0580	中央传感器距离设置	声纳
SP0581	音量设置	声纳
SP0582	拖车连接模式	声纳
SP0583	驻车宽度等级设定	声纳
SP0584	轮胎直径调整	声纳
SP0585	车辆识别码写入	声纳
SP0586	离合器燃油释放极限调整	所有模式全轮驱动/四轮驱动
SP0587	单元特性写入	所有模式全轮驱动/四轮驱动
SP0588	启动校正	所有模式全轮驱动/四轮驱动
SP0589	锁套传感器初始化	所有模式全轮驱动/四轮驱动
SP0590	锁套传感器学习	所有模式全轮驱动/四轮驱动
SP0591	机油变质信息重设	所有模式全轮驱动/四轮驱动
SP0592	单元特性资料	所有模式全轮驱动/四轮驱动
SP0593	更换分动箱	所有模式全轮驱动/四轮驱动
SP0594	行驶期间全轮驱动电磁阀功能测试	所有模式全轮驱动/四轮驱动
SP0595	重置全轮驱动电磁阀学习值	所有模式全轮驱动/四轮驱动
SP0596	重置机油保养数据	所有模式全轮驱动/四轮驱动
SP0597	车门打开卷收重试	预紧式安全带
SP0598	不可见区域提醒	全景式监控影像系统
SP0599	选择警告信息语言	全景式监控影像系统
SP0600	预测路径显示	全景式监控影像系统
SP0601	摄像头图像校正初始化	全景式监控影像系统
SP0602	转向角传感器调整	全景式监控影像系统
SP0603	后视广角固定引导线修正	全景式监控影像系统
SP0604	旋转半径修正	全景式监控影像系统
SP0605	配备车门后视镜自动折叠功能的零件	全景式监控影像系统

SP0606	雷达关闭时的弹出窗口设定变更	全景式监控影像系统
SP0607	前视广角固定引导线修正	全景式监控影像系统
SP0608	校正摄像头图像 (前摄像头)	全景式监控影像系统
SP0609	校正摄像头图像 (乘客侧摄像头)	全景式监控影像系统
SP0610	校正摄像头图像 (驾驶侧摄像头)	全景式监控影像系统
SP0611	校正摄像头图像 (后摄像头)	全景式监控影像系统
SP0612	鸟瞰图微调	全景式监控影像系统
SP0613	后摄像头ITS	全景式监控影像系统
SP0614	LDW取消原因	全景式监控影像系统
SP0615	BSW取消原因	全景式监控影像系统
SP0616	PSR取消原因	全景式监控影像系统
SP0617	IPA取消原因	全景式监控影像系统
SP0618	IPA驻车位置调整	全景式监控影像系统
SP0619	PSM驻车位置调整	全景式监控影像系统
SP0620	校正摄像头影像2(前摄像头)	全景式监控影像系统
SP0621	校正摄像头影像2(乘客侧摄像头)	全景式监控影像系统
SP0622	校正摄像头影像2(驾驶侧摄像头)	全景式监控影像系统
SP0623	校正摄像头影像2(后摄像头)	全景式监控影像系统
SP0624	进入取消原因	全景式监控影像系统
SP0625	MOD功能	全景式监控影像系统
SP0626	后中心线设定变更	全景式监控影像系统
SP0627	后中心线校正调整	全景式监控影像系统
SP0628	轮胎直径修正	全景式监控影像系统
SP0629	确认钥匙遥控器ID	智能钥匙
SP0630	从车窗取出报警	智能钥匙
SP0631	遥控器蓄电池电量不足报警	智能钥匙
SP0632	回应功能	智能钥匙
SP0633	选择性开锁功能	智能钥匙
SP0634	危险报警灯应答	智能钥匙
SP0635	智能钥匙锁止回应	智能钥匙
SP0636	智能钥匙开锁回应	智能钥匙
SP0637	自动重锁计时器	智能钥匙
SP0638	用智能钥匙启动发动机	智能钥匙
SP0639	用智能钥匙闭锁/开锁	智能钥匙
SP0640	行李厢/玻璃舱打开	智能钥匙
SP0641	行李厢打开延迟	智能钥匙
SP0642	电动滑动门延迟	智能钥匙
SP0643	遥控器功能	智能钥匙
SP0644	电动车窗下降继电器	智能钥匙
SP0645	应急报警器延迟	智能钥匙
SP0646	行李舱发动机启动	智能钥匙
SP0647	短起动输出	智能钥匙
SP0648	用遥控钥匙上锁时的喇叭	智能钥匙
SP0649	防止钥匙锁在车内功能	智能钥匙
SP0650	智能钥匙功能	智能钥匙
SP0651	智能钥匙上锁解锁回应	智能钥匙
SP0652	I-KEY上锁解锁回应	智能钥匙
SP0653	无钥匙上锁解锁回应	智能钥匙
SP0654	自动锁设置	智能钥匙
SP0655	车门锁/解锁设置	智能钥匙
SP0656	连续气门正时设置	连续气门正时
SP0657	自动对光	车道摄像头
SP0658	自动取消原因	车道摄像头
SP0659	对光检查	车道摄像头
SP0660	车辆识别号码注册	车道摄像头
SP0661	校正	车道摄像头
SP0662	尿素吸附数据的SCR CAT清除量	ADCM
SP0663	尿素箱单元总成学习值清除	ADCM
SP0664	清除尿素泵学习值	ADCM
SP0665	清除尿素喷射器学习值	ADCM
SP0666	尿素剂量模块催化剂	ADCM
SP0667	车用尿素喷嘴编程	ADCM
SP0668	散热风扇激活请求 (空调)	ADCM
SP0669	散热风扇激活请求 (发动机控制模块)	ADCM
SP0670	保存电脑数据	ADCM
SP0671	车辆识别号码注册	ADCM
SP0672	写入保存数据	ADCM
SP0673	清除个人设定	底盘控制
SP0674	自动取消原因1	底盘控制
SP0675	主动降噪设定	主动降噪
SP0676	ASC设定	主动降噪
SP0677	激活操作	侧边雷达(左右)
SP0678	起动器操作计数清除	EMCM
SP0679	蓄电池放电电流清除	EMCM
SP0680	副电池累计放电电流清除	EMCM
SP0681	写入上次售后作业日期	MM连接
SP0682	车辆识别码写入	MM连接
SP0683	变速箱控制单元激活设置	远程信息处理
SP0684	保存车辆识别号码数据	远程信息处理
SP0685	车辆识别码数据写入	远程信息处理
SP0686	车辆识别码写入 (手动输入)	远程信息处理
SP0687	蓝牙功能	远程信息处理
SP0688	蓝牙配对删除	远程信息处理
SP0689	电控单元存储器	CIU
SP0690	车辆识别号码注册	CIU
SP0691	小时设置	CIU
SP0692	车辆识别码写入	CIU

SP0693	激活操作	侧边雷达(右后)
SP0694	行程传感器校正	HAS
SP0695	自动对光	车道摄像头 2
SP0696	自动取消原因2	智能巡航控制系统/高级驾驶辅助系统2
SP0697	自动取消原因4	智能巡航控制系统/高级驾驶辅助系统2
SP0698	自动取消原因6	智能巡航控制系统/高级驾驶辅助系统2
SP0699	FEB预设设定	智能巡航控制系统/高级驾驶辅助系统2
SP0700	FEB操作里程	智能巡航控制系统/高级驾驶辅助系统2
SP0701	自动取消原因5	智能巡航控制系统/高级驾驶辅助系统2
SP0702	转向扭矩校正	智能巡航控制系统/高级驾驶辅助系统2
SP0703	机油更换间隔月份	仪表组
SP0704	机油更换范围: 公里	仪表组
SP0705	换油范围: 当前值-月份	仪表组
SP0706	换油间隔 (Km)	仪表组
SP0707	车辆识别号码注册	仪表组
SP0708	更新里程表	仪表组
SP0709	校准全部	电机助力
SP0710	选择指南模式	侧面盲点相机
SP0711	调整指南位置	侧面盲点相机
SP0712	选择指南模式	后视相机
SP0713	调整指南位置	后视相机
SP0714	电动窗初始化	右前车门控制单元
SP0715	车辆识别码写入	无线电
SP0716	写入售后运行日期	无线电
SP0717	重置无线电	无线电
SP0718	车辆识别号码注册	无线电

XTOOL