



深圳市朗仁科技有限公司 Shenzhen Xtooltech Co., Ltd

中国别克功能表 V15.70

提示及说明:

编程功能仅支持H6PRO,H6PRO大师版产品.

* 表示此功能为新增功能.

√ 表示此功能支持.

表示此功能不支持.

※ 表示此功能部分支持.

年份	车系	车型	系统名称	读取故障码	清除故障码	读取版本信息	读取数据流	动作测试	特殊功能	特殊功能	编程
2023	别克	昂科旗	发动机控制模块	√	√	√	√	√	√	0017 02E5 02E6 02F4 0149 0001 02E7 0130 0129 02E8	
2023	别克	昂科旗	变速器控制模块	√	√	√	√	√	√	0085	
2023	别克	昂科旗	制动系统控制模块	√	√	√	√	√	√	0060 0259 025E 0260 0278 0071 0224 0275 0276	
2023	别克	昂科旗	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	√	0186 0161 0061 0259	
2023	别克	昂科旗	车身控制模块	√	√	√	√	√	√	0024 0003 0004 0005 0006 0007 0025 0026 0027 0028	
2023	别克	昂科旗	组合仪表	√	√	√	√	√	√	0236	
2023	别克	昂科旗	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	√	0079 0015	
2023	别克	昂科旗	HVAC控制装置	√	√	√	√				
2023	别克	昂科旗	前大灯控制模块	√	√	√	√	√	√	0074	
2023	别克	昂科旗	举升门控制模块	√	√	√	√	√	√	0165 0183	
2023	别克	昂科旗	座椅记忆控制模块 - 驾驶员	√	√	√	√	√			
2023	别克	昂科旗	远程通信接口控制模块	√	√	√	√	√	√	02E3	
2023	别克	昂科旗	后驱控制模块	√	√	√	√	√	√	0041	
2023	别克	昂科旗	视频处理控制模块	√	√	√	√	√			
2023	别克	昂科旗	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	√	0236	
2023	别克	昂科旗	串行数据网关模块 - 处理器1	√	√	√					
2023	别克	昂科旗	串行数据网关模块 - 处理器2	√	√	√					
2023	别克	昂科旗	侧面物体检测控制模块 - 左侧	√	√	√		√			
2023	别克	昂科旗	侧面物体检测控制模块 - 右侧	√	√	√		√			
2023	别克	昂科旗	转向柱锁止控制模块	√	√	√	√				
2023	别克	昂科旗	放大器	√	√	√	√				
2023	别克	昂科旗	收音机	√	√	√	√	√	√	0036 0037	
2023	别克	昂科旗	收音机控制装置	√	√	√	√				
2023	别克	昂科旗	主动安全控制模块	√	√	√	√				

2023	别克	昂科旗	前视远程雷达传感器	√	√	√	√		√	0247	
2023	别克	昂科旗	前视摄像头 - 挡风玻璃	√	√	√	√		√	0011	
2023	别克	昂科旗	无钥匙进入控制模块	√	√	√	√	√	√	026D	
2023	别克	昂科旗	动力转向控制模块	√	√	√	√		√	0133 0141	
2023	别克	昂科旗	悬架控制模块	√	√	√	√	√			
2023	别克	昂科拉	发动机控制模块	√	√	√	√	√	√	0001 0017 02E5 02EC 02E6 0149 02E7 0130 0212 02E8	
2023	别克	昂科拉	变速器控制模块	√	√	√	√	√	√	0085 0098 025A	
2023	别克	昂科拉	制动系统控制模块	√	√	√	√	√	√	025F 0259 0260 025E 0224 0275 0276	
2023	别克	昂科拉	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	√	0186 0161 0061 0259	
2023	别克	昂科拉	车身控制模块	√	√	√	√	√	√	0024 0003 0004 0005 0006 0007 0025 0026 0027 0028	
2023	别克	昂科拉	组合仪表	√	√	√	√	√	√	0236	
2023	别克	昂科拉	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	√	0079 0015	
2023	别克	昂科拉	HVAC控制装置	√	√	√	√				
2023	别克	昂科拉	前大灯控制模块	√	√	√	√	√	√	0074	
2023	别克	昂科拉	举升门控制模块	√	√	√	√	√	√	0165 0183	
2023	别克	昂科拉	后排座椅加热控制模块	√	√	√	√	√			
2023	别克	昂科拉	座椅记忆控制模块 - 驾驶员	√	√	√	√	√			
2023	别克	昂科拉	远程通信接口控制模块	√	√	√	√	√	√	02E3	
2023	别克	昂科拉	后驱控制模块	√	√	√	√	√	√	0041	
2023	别克	昂科拉	收音机	√	√	√	√	√	√	0037 02EB 0252	
2023	别克	昂科拉	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	√	0236	
2023	别克	昂科拉	串行数据网关模块 - 处理器1	√	√	√					
2023	别克	昂科拉	串行数据网关模块 - 处理器2	√	√	√					
2023	别克	昂科拉	侧面物体检测控制模块 - 左侧	√	√	√		√			
2023	别克	昂科拉	侧面物体检测控制模块 - 右侧	√	√	√		√			
2023	别克	昂科拉	转向柱锁止控制模块	√	√	√	√				
2023	别克	昂科拉	无钥匙进入控制模块	√	√	√	√	√	√	026D	
2023	别克	昂科拉	前视摄像头 - 挡风玻璃	√	√	√	√		√	0011 0128	
2023	别克	昂科拉	动力转向控制模块	√	√	√	√		√	0133 0141	
2023	别克	昂科威	发动机控制模块	√	√	√	√	√	√	0001 0017 02E5 02E6 0149 02E7 0130 0129 0049 0220	
2023	别克	昂科威	变速器控制模块	√	√	√	√	√	√	02F2 02F3	
2023	别克	昂科威	制动系统控制模块	√	√	√	√	√	√	0260 025E 025F 0259 0224 0275 0276 0338	
2023	别克	昂科威	约束系统控制模块	√	√	√	√	√	√	0259 0161	
2023	别克	昂科威	车身控制模块	√	√	√	√	√	√	0001 0036 02AD 0079 0015 0251	
2023	别克	昂科威	组合仪表控制模块	√	√	√	√	√			
2023	别克	昂科威	串行数据网关模块	√	√	√					
2023	别克	昂科威	后驱控制模块	√	√	√	√	√			
2023	别克	昂科威	视频处理模块	√	√	√					

2023	别克	昂科威	无线附件充电模块	√	√	√	√				
2023	别克	昂科威	驾驶员座椅调节器记忆模块	√	√	√	√	√			
2023	别克	昂科威	尾门模块	√	√	√	√	√	√	0165 02E2	
2023	别克	昂科威	远程信息处理系统控制模块	√	√	√	√		√	0253 02E3	
2023	别克	昂科威	前大灯控制模块	√	√	√	√		√	0074	
2023	别克	昂科威	换挡控制模块			√					
2023	别克	昂科威	照明控制模块	√	√	√	√	√			
2023	别克	昂科威	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√			
2023	别克	昂科威	侧面物体检测控制模块 - 左侧	√	√	√					
2023	别克	昂科威	侧面物体检测控制模块 - 右侧	√	√	√					
2023	别克	昂科威	转向柱锁止控制模块	√	√	√	√				
2023	别克	昂科威	前视摄像头 - 挡风玻璃	√	√	√	√		√	02F1 0011	
2023	别克	昂科威	音频放大器	√	√	√	√				
2023	别克	昂科威	加热器和空调辅助控制	√	√	√					
2023	别克	昂科威	加热器与空调用户界面控制 - 前	√	√	√	√				
2023	别克	昂科威	信息娱乐控制开关	√	√	√					
2023	别克	昂科威	收音机控制装置	√	√	√	√				
2023	别克	昂科威	收音机	√	√	√	√	√	√	0252 02EF 0337 0328	
2023	别克	昂科威	视频显示器 - 右前座椅靠背	√	√	√					
2023	别克	昂科威	前视远程雷达传感器	√	√	√	√		√	0247	
2023	别克	昂科威	图像处理模块	√	√	√	√				
2023	别克	昂科威	电子悬架控制模块	√	√	√	√	√	√	0198	
2023	别克	昂科威	动力转向控制模块	√	√	√	√		√	025F	
2023	别克	Envista	发动机控制模块	√	√	√	√	√	√	0017 02E5 02E6 02F4 0149 0001 02E7 0130 0129 02E8	
2023	别克	Envista	变速器控制模块	√	√	√	√	√	√	0098 025A	
2023	别克	Envista	制动系统控制模块	√	√	√	√	√	√	025F 0259 0260 025E 0224 0275 0276	
2023	别克	Envista	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	√	0186 0161 0061 0259	
2023	别克	Envista	车身控制模块	√	√	√	√	√	√	0024 0003 0004 0005 0006 0007 0025 0026 0027 0028	
2023	别克	Envista	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	√	0079 0015	
2023	别克	Envista	HVAC控制装置	√	√	√	√				
2023	别克	Envista	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	√	0236	
2023	别克	Envista	无钥匙进入控制模块	√	√	√	√	√	√	026D	
2023	别克	Envista	视频处理控制模块	√	√	√	√	√			
2023	别克	Envista	前视摄像头 - 挡风玻璃	√	√	√	√		√	0011 0128	
2023	别克	Envista	侧面物体检测控制模块 - 左侧	√	√	√		√			
2023	别克	Envista	侧面物体检测控制模块 - 右侧	√	√	√		√			
2023	别克	Envista	串行数据网关模块 - 处理器1	√	√	√					
2023	别克	Envista	串行数据网关模块 - 处理器2	√	√	√					

2023	别克	Envista	转向柱锁止控制模块	√	√	√	√				
2023	别克	Envista	举升门控制模块	√	√	√	√	√	√	0165 0183	
2023	别克	Envista	动力转向控制模块	√	√	√	√		√	0133 0141	
2023	别克	凯越	发动机控制模块	√	√	√	√	√	√	02FD 0171 0001 0038 0130 0163 02EA 02E9 02FE	
2023	别克	凯越	变速器控制模块	√	√	√	√	√	√	0085	
2023	别克	凯越	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	√	0060 0061 0224	
2023	别克	凯越	前排座椅加热控制模块	√	√	√	√	√			
2023	别克	凯越	前大灯控制模块	√	√	√	√	√	√	0074	
2023	别克	凯越	后排座椅加热控制模块	√	√	√	√	√			
2023	别克	凯越	远程通信接口控制模块	√	√	√	√	√	√	02E3	
2023	别克	凯越	动力转向控制模块	√	√	√	√		√	0133 0141	
2023	别克	君越	发动机控制模块	√	√	√	√	√	√	0001 0171 0017 0160 0038 02F4 0149 0130 0129 0169	
2023	别克	君越	变速器控制模块	√	√	√	√	√	√	0085	
2023	别克	君越	制动系统控制模块	√	√	√	√	√	√	025F 0259 0260 025E 0224 0275 0276	
2023	别克	君越	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	√	0186 0161 0061 0259	
2023	别克	君越	车身控制模块	√	√	√	√	√	√	0024 0003 0004 0005 0006 0007 0025 0026 0027 0028	
2023	别克	君越	组合仪表	√	√	√	√	√	√	0236	
2023	别克	君越	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	√	0079 0015	
2023	别克	君越	HVAC控制装置	√	√	√	√				
2023	别克	君越	前大灯控制模块	√	√	√	√	√	√	0074	
2023	别克	君越	座椅记忆控制模块 - 驾驶员	√	√	√	√	√			
2023	别克	君越	远程通信接口控制模块	√	√	√	√	√			
2023	别克	君越	底盘控制模块	√	√	√	√				
2023	别克	君越	视频处理控制模块	√	√	√	√	√			
2023	别克	君越	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	√	0236	
2023	别克	君越	串行数据网关模块 - 处理器1	√	√	√					
2023	别克	君越	串行数据网关模块 - 处理器2	√	√	√					
2023	别克	君越	侧面物体检测控制模块 - 左侧	√	√	√		√			
2023	别克	君越	侧面物体检测控制模块 - 右侧	√	√	√		√			
2023	别克	君越	转向柱锁止控制模块	√	√	√	√				
2023	别克	君越	放大器	√	√	√	√				
2023	别克	君越	收音机控制装置	√	√	√	√				
2023	别克	君越	收音机	√	√	√	√	√	√	0037	
2023	别克	君越	无钥匙进入控制模块	√	√	√	√	√			
2023	别克	君越	主动安全控制模块	√	√	√	√	√			
2023	别克	君越	前视远程雷达传感器	√	√	√	√		√	0247	
2023	别克	君越	前视摄像头 - 挡风玻璃	√	√	√	√		√	0011	
2023	别克	君越	动力转向控制模块	√	√	√	√		√	0138 0238 0133	

2023	别克	君越	悬架控制模块	√	√	√	√	√			
2023	别克	君威	发动机控制模块	√	√	√	√	√	√	0001 0171 0017 0160 0038 02F4 0149 0130 0129 0169	
2023	别克	君威	变速器控制模块	√	√	√	√	√	√	0085	
2023	别克	君威	制动系统控制模块	√	√	√	√	√	√	025F 0259 0260 025E 0224 0275 0276	
2023	别克	君威	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	√	0186 0161 0061 0259	
2023	别克	君威	车身控制模块	√	√	√	√	√	√	0024 0003 0004 0005 0006 0007 0025 0026 0027 0028	
2023	别克	君威	组合仪表	√	√	√	√	√	√	0236	
2023	别克	君威	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	√	0079 0015	
2023	别克	君威	HVAC控制装置	√	√	√	√	√			
2023	别克	君威	前大灯控制模块	√	√	√	√	√	√	0074	
2023	别克	君威	座椅记忆控制模块 - 驾驶员	√	√	√	√	√			
2023	别克	君威	座椅记忆控制模块 - 乘客	√	√	√	√	√			
2023	别克	君威	远程通信接口控制模块	√	√	√	√	√	√	02E3	
2023	别克	君威	放大器	√	√	√	√				
2023	别克	君威	收音机控制装置	√	√	√	√				
2023	别克	君威	收音机	√	√	√	√	√	√	0252 0037 0339 0251 0036	
2023	别克	君威	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	√	0236 0040	
2023	别克	君威	串行数据网关模块 - 处理器1	√	√	√					
2023	别克	君威	串行数据网关模块 - 处理器2	√	√	√					
2023	别克	君威	转向柱锁止控制模块	√	√	√	√				
2023	别克	君威	侧面物体检测控制模块 - 左侧	√	√	√		√			
2023	别克	君威	侧面物体检测控制模块 - 右侧	√	√	√		√			
2023	别克	君威	无钥匙进入控制模块	√	√	√	√	√			
2023	别克	君威	主动安全控制模块	√	√	√	√				
2023	别克	君威	前视远程雷达传感器	√	√	√	√		√	0247	
2023	别克	君威	前视摄像头 - 挡风玻璃	√	√	√	√		√	0011	
2023	别克	君威	动力转向控制模块	√	√	√	√		√	0138 0238 0133	
2023	别克	君威	悬架控制模块	√	√	√	√	√			
2023	别克	微蓝7	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	√	0060 0189 0224	
2023	别克	微蓝7	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	√	0186 0161 0061 0259	
2023	别克	微蓝7	车身控制模块	√	√	√	√	√	√	0024 0003 0004 0005 0006 0007 0025 0026 0027 0028	
2023	别克	微蓝7	组合仪表	√	√	√	√	√	√	0236	
2023	别克	微蓝7	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	√	0079 0015	
2023	别克	微蓝7	HVAC控制装置	√	√	√	√				
2023	别克	微蓝7	远程通信接口控制模块	√	√	√	√	√	√	02E3	
2023	别克	微蓝7	收音机	√	√	√	√	√	√	0036 0251 0252	
2023	别克	微蓝7	视频处理控制模块	√	√	√	√	√			
2023	别克	微蓝7	无钥匙进入控制模块	√	√	√	√	√			

2023	别克	微蓝7	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	√	0236	
2023	别克	微蓝7	串行数据网关模块 - 处理器1	√	√	√					
2023	别克	微蓝7	串行数据网关模块 - 处理器2	√	√	√					
2023	别克	微蓝7	侧面物体检测控制模块 - 左侧	√	√	√		√			
2023	别克	微蓝7	侧面物体检测控制模块 - 右侧	√	√	√		√			
2023	别克	微蓝7	转向柱锁止控制模块	√	√	√	√				
2023	别克	微蓝7	前视摄像头 - 挡风玻璃	√	√	√	√		√	0011	
2023	别克	微蓝7	空调压缩机			√					
2023	别克	微蓝7	蓄电池能量控制模块			√	√				
2023	别克	微蓝7	混合动力/电动汽车动力系控制模块1	√	√	√	√	√	√	02F6	
2023	别克	微蓝7	混合动力系控制模块 2	√	√	√	√	√	√	0155 02F7 0066 0153 0154 0157	
2023	别克	微蓝7	电源线路通信模块	√	√	√	√				
2023	别克	微蓝7	制动助力器控制模块	√	√	√	√				
2023	别克	微蓝7	动力转向控制模块	√	√	√	√		√	0133 0141	
2022	别克	GL8豪华商旅车	发动机控制模块	√	√	√	√	√			
2022	别克	GL8豪华商旅车	变速器控制模块	√	√	√	√	√			
2022	别克	GL8豪华商旅车	车身控制模块	√	√	√	√	√			
2022	别克	GL8豪华商旅车	通讯网关模块	√	√	√	√	√			
2022	别克	GL8豪华商旅车	辅助车身控制模块	√	√	√					
2022	别克	GL8豪华商旅车	主动安全控制模块	√	√	√	√	√			
2022	别克	GL8豪华商旅车	远程通讯接口模块	√	√	√	√	√			
2022	别克	GL8豪华商旅车	收音机控制模块	√	√	√	√	√			
2022	别克	GL8豪华商旅车	自动空调控制模块	√	√	√	√	√			
2022	别克	GL8豪华商旅车	组合仪表	√	√	√	√	√			
2022	别克	GL8豪华商旅车	收音机控制装置	√	√	√	√	√			
2022	别克	GL8豪华商旅车	HVAC控制装置	√	√	√	√	√			
2022	别克	GL8豪华商旅车	HVAC辅助控制装置	√	√	√	√	√			
2022	别克	GL8豪华商旅车	安全气囊控制模块	√	√	√	√				
2022	别克	GL8豪华商旅车	防抱死制动控制模块	√	√	√	√	√			
2022	别克	GL8豪华商旅车	电动转向控制模块	√	√	√	√				
2022	别克	GL8豪华商旅车	制动助力器控制模块	√	√	√	√				
2022	别克	GL8豪华商旅车	前大灯控制模块	√	√	√	√	√			
2022	别克	GL8豪华商旅车	远距离雷达控制模块	√	√	√	√				
2022	别克	GL8豪华商旅车	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√			
2022	别克	GL8豪华商旅车	左侧滑移门控制模块	√	√	√	√				
2022	别克	GL8豪华商旅车	右侧滑移门控制模块	√	√	√	√				
2022	别克	GL8豪华商旅车	后举升门控制模块	√	√	√	√				
2022	别克	GL8豪华商旅车	短距离雷达控制模块	√	√	√	√				

2022	别克	GL8豪华商旅车	无钥匙进入控制模块	√	√	√	√				
2022	别克	GL8豪华商旅车	前视摄像头模块	√	√	√	√	√			
2022	别克	GL8豪华商旅车	主动安全外部通信控制模块	√	√	√	√				
2022	别克	GL8豪华商旅车	驱动电机控制模块	√	√	√	√				
2022	别克	GL8豪华商旅车	蓄电池能量控制模块	√	√	√	√				
2022	别克	GL8商旅车	发动机控制模块	√	√	√	√	√			
2022	别克	GL8商旅车	变速器控制模块	√	√	√	√	√			
2022	别克	GL8商旅车	车身控制模块	√	√	√	√	√			
2022	别克	GL8商旅车	通讯网关模块	√	√	√	√	√			
2022	别克	GL8商旅车	辅助车身控制模块	√	√	√					
2022	别克	GL8商旅车	收音机控制模块	√	√	√	√	√			
2022	别克	GL8商旅车	自动空调控制模块	√	√	√	√	√			
2022	别克	GL8商旅车	HVAC控制装置	√	√	√	√	√			
2022	别克	GL8商旅车	组合仪表	√	√	√	√	√			
2022	别克	GL8商旅车	远程通讯接口模块	√	√	√	√	√			
2022	别克	GL8商旅车	无钥匙进入控制模块	√	√	√	√				
2022	别克	GL8商旅车	安全气囊控制模块	√	√	√	√				
2022	别克	GL8商旅车	电动转向控制模块	√	√	√	√				
2022	别克	GL8商旅车	制动助力器控制模块	√	√	√	√				
2022	别克	GL8商旅车	驻车辅助控制模块	√	√	√	√				
2022	别克	GL8商旅车	防抱死制动控制模块	√	√	√	√	√			
2022	别克	GL8商旅车	右侧滑移门控制模块	√	√	√	√				
2022	别克	GL8商旅车	后举升门控制模块	√	√	√	√				
2022	别克	GL8商旅车	前视摄像头模块	√	√	√	√	√			
2022	别克	GL8商旅车	远距离雷达控制模块	√	√	√	√				
2022	别克	GL8商旅车	蓄电池能量控制模块	√	√	√	√				
2022	别克	GL8商旅车	驱动电机控制模块	√	√	√	√				
2022	别克	纯电动别克	车身控制模块	√	√	√	√	√			
2022	别克	纯电动别克	组合仪表	√	√	√	√	√			
2022	别克	纯电动别克	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√				
2022	别克	纯电动别克	前视摄像头模块	√	√	√	√				
2022	别克	纯电动别克	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√			
2022	别克	纯电动别克	远程通信接口控制模块	√	√	√					
2022	别克	纯电动别克	防火墙控制模块	√	√	√	√	√			
2022	别克	纯电动别克	制动助力器控制模块	√	√	√	√				
2022	别克	纯电动别克	UHF短程低功耗远程控制存取收发器	√	√	√	√				
2022	别克	纯电动别克	HVAC控制模块	√	√	√	√	√			
2022	别克	纯电动别克	电子制动控制模块	√	√	√	√	√			

2022	别克	纯电动别克	动力转向控制模块	√	√	√	√	√			
2022	别克	纯电动别克	转向柱锁止模块	√	√	√	√				
2022	别克	纯电动别克	收音机	√	√	√	√	√			
2022	别克	纯电动别克	行人警报声控制模块	√	√	√	√	√			
2022	别克	纯电动别克	蓄电池能量控制模块	√	√	√	√				
2022	别克	纯电动别克	变速器换挡杆	√	√	√	√				
2022	别克	纯电动别克	串行数据网关模块	√	√	√					
2022	别克	纯电动别克	串行数据网关模块-辅助	√	√	√					
2022	别克	纯电动别克	蓄电池充电器控制模块	√	√	√	√				
2022	别克	纯电动别克	混合动力/电动汽车动力系控制模块1	√	√	√	√				
2022	别克	纯电动别克	混合动力/电动汽车动力系控制模块2	√	√	√	√	√			
2022	别克	纯电动别克	高压电源温度控制模块	√	√	√	√	√			
2022	别克	插电式混动别克微蓝6	发动机控制模块	√	√	√	√	√			
2022	别克	插电式混动别克微蓝6	车身控制模块	√	√	√	√	√			
2022	别克	插电式混动别克微蓝6	组合仪表	√	√	√	√	√			
2022	别克	插电式混动别克微蓝6	电子刹车控制模块	√	√	√	√	√			
2022	别克	插电式混动别克微蓝6	电动转向控制模块	√	√	√	√				
2022	别克	插电式混动别克微蓝6	转向锁柱控制模块	√	√	√	√				
2022	别克	插电式混动别克微蓝6	前视摄像头模块	√	√	√	√	√			
2022	别克	插电式混动别克微蓝6	制动助力器控制模块	√	√	√	√				
2022	别克	插电式混动别克微蓝6	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√			
2022	别克	插电式混动别克微蓝6	防火墙控制模块	√	√	√	√	√			
2022	别克	插电式混动别克微蓝6	串行数据网关模块	√	√	√					
2022	别克	插电式混动别克微蓝6	串行数据网关模块-辅助	√	√	√					
2022	别克	插电式混动别克微蓝6	安全气囊控制模块	√	√	√	√				
2022	别克	插电式混动别克微蓝6	自动空调控制模块	√	√	√	√	√			

2022	别克	插电式混动别克微蓝6	收音机	√	√	√	√	√			
2022	别克	插电式混动别克微蓝6	远程通讯接口模块	√	√	√					
2022	别克	插电式混动别克微蓝6	蓄电池能量控制模块			√	√				
2022	别克	插电式混动别克微蓝6	混合动力控制模块 1	√	√	√	√	√			
2022	别克	插电式混动别克微蓝6	混合动力控制模块 2	√	√	√	√	√			
2022	别克	插电式混动别克微蓝6	驱动电机1控制模块	√	√	√	√				
2022	别克	插电式混动别克微蓝6	驱动电机2控制模块	√	√	√	√				
2022	别克	插电式混动别克微蓝6	行人警报声控制模块	√	√	√	√	√			
2022	别克	插电式混动别克微蓝6	UHF短程低功耗远程控制存取收发器	√	√	√	√				
2022	别克	威朗Pro	组合仪表	√	√	√	√	√			
2022	别克	威朗Pro	HVAC控制模块	√	√	√	√	√			
2022	别克	威朗Pro	收音机	√	√	√	√	√			
2022	别克	威朗Pro	远程通信接口控制模块	√	√	√	√	√			
2022	别克	威朗Pro	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√			
2022	别克	威朗Pro	电子制动控制模块	√	√	√	√	√			
2022	别克	威朗Pro	动力转向控制模块	√	√	√	√	√			
2022	别克	威朗Pro	前视摄像头模块	√	√	√	√				
2022	别克	威朗Pro	转向柱锁止模块	√	√	√	√				
2022	别克	威朗Pro	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√			
2022	别克	威朗Pro	发动机控制模块	√	√	√	√	√			
2022	别克	威朗Pro	变速器控制模块	√	√	√	√				
2022	别克	威朗Pro	车身控制模块	√	√	√	√	√			
2022	别克	威朗Pro	防火墙控制模块	√	√	√	√	√			
2022	别克	全新英朗	发动机控制模块	√	√	√	√	√			
2022	别克	全新英朗	变速器控制模块	√	√	√	√	√			
2022	别克	全新英朗	起动机/发电机控制模块	√	√	√	√	√			
2022	别克	全新英朗	蓄电池能量控制模块	√	√	√	√	√			
2022	别克	全新英朗	14伏电源模块	√	√	√	√	√			
2022	别克	全新英朗	电源变压器	√	√	√	√	√			
2022	别克	全新英朗	车身控制模块	√	√	√	√	√			
2022	别克	全新英朗	通讯网关模块	√	√	√	√	√			

2022	别克	全新英朗	电子制动控制模块	√	√	√	√	√			
2022	别克	全新英朗	动力转向控制模块	√	√	√	√	√			
2022	别克	全新英朗	方向盘转角传感器	√	√	√	√	√			
2022	别克	全新英朗	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√			
2022	别克	全新英朗	组合仪表	√	√	√	√	√			
2022	别克	全新英朗	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√			
2022	别克	昂科旗	前大灯控制模块	√	√	√	√	√	√	0074	
2022	别克	昂科旗	举升门控制模块	√	√	√	√	√	√	0165 0183	
2022	别克	昂科旗	座椅记忆控制模块 - 驾驶员	√	√	√	√	√			
2022	别克	昂科旗	远程通信接口控制模块	√	√	√	√	√	√	02E3	
2022	别克	昂科旗	放大器	√	√	√	√				
2022	别克	昂科旗	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	√	0079 0015	
2022	别克	昂科旗	HVAC控制装置	√	√	√	√				
2022	别克	昂科旗	收音机控制装置	√	√	√	√		√	0231	
2022	别克	昂科旗	收音机	√	√	√	√	√	√	0036 0037	
2022	别克	昂科旗	组合仪表	√	√	√	√	√	√	0236	
2022	别克	昂科旗	视频处理控制模块	√	√	√	√	√			
2022	别克	昂科旗	蓄电池能量控制模块	√	√	√	√				
2022	别克	昂科旗	驱动电机控制模块1	√	√	√	√				
2022	别克	昂科旗	变速器控制模块	√	√	√	√	√	√	0085	
2022	别克	昂科旗	底盘控制模块	√	√	√	√	√			
2022	别克	昂科旗	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	√	0236	
2022	别克	昂科旗	串行数据网关模块 - 处理器1	√	√	√					
2022	别克	昂科旗	串行数据网关模块 - 处理器2	√	√	√					
2022	别克	昂科旗	转向柱锁止控制模块	√	√	√	√				
2022	别克	昂科旗	侧面物体检测控制模块 - 左侧	√	√	√		√			
2022	别克	昂科旗	侧面物体检测控制模块 - 右侧	√	√	√		√			
2022	别克	昂科旗	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	√	0186 0161 0061 0259	
2022	别克	昂科旗	无钥匙进入控制模块	√	√	√	√	√	√	026D	
2022	别克	昂科旗	发动机控制模块	√	√	√	√	√	√	0017 02E4 02E5 02E6 0149 0001 02E7 0130 0129 02E8 0049 0220 0078 0164 02E9 02EA 0245 0163	
2022	别克	昂科旗	主动安全控制模块	√	√	√	√				
2022	别克	昂科旗	前视远程雷达传感器	√	√	√	√		√	0247	
2022	别克	昂科旗	前视摄像头 - 挡风玻璃	√	√	√	√		√	0011	
2022	别克	昂科旗	动力转向控制模块	√	√	√	√		√	0133 0141	
2022	别克	昂科旗	制动系统控制模块	√	√	√	√	√	√	0060 0259 025E 0260 0278 0071 0224 0275 0276	
2022	别克	昂科旗	悬架控制模块	√	√	√	√	√			

2022	别克	昂科旗	车身控制模块	√	√	√	√	√	√	0024 0003 0004 0005 0006 0007 0025 0026 0027 0028 0029 0001 0030 0031 0032 0033 0127 0251 0008 0009	
2022	别克	昂科旗	后驱控制模块	√	√	√	√	√	√	0041	
2022	别克	昂科拉	前大灯控制模块	√	√	√	√	√	√	0074	
2022	别克	昂科拉	举升门控制模块	√	√	√	√	√	√	0165 0183	
2022	别克	昂科拉	座椅记忆控制模块 - 驾驶员	√	√	√	√	√			
2022	别克	昂科拉	远程通信接口控制模块	√	√	√	√	√			
2022	别克	昂科拉	变速器控制模块	√	√	√	√	√	√	0085 0098 025A	
2022	别克	昂科拉	后排座椅加热控制模块	√	√	√	√	√			
2022	别克	昂科拉	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	√	0079 0015	
2022	别克	昂科拉	HVAC控制装置	√	√	√	√				
2022	别克	昂科拉	收音机	√	√	√	√	√	√	0037 02EB 0252	
2022	别克	昂科拉	人机界面控制模块	√	√	√	√	√	√	0037	
2022	别克	昂科拉	组合仪表	√	√	√	√	√	√	0236	
2022	别克	昂科拉	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	√	0236	
2022	别克	昂科拉	串行数据网关模块 - 处理器1	√	√	√					
2022	别克	昂科拉	串行数据网关模块 - 处理器2	√	√	√					
2022	别克	昂科拉	侧面物体检测控制模块 - 左侧	√	√	√		√			
2022	别克	昂科拉	侧面物体检测控制模块 - 右侧	√	√	√		√			
2022	别克	昂科拉	转向柱锁止控制模块	√	√	√	√				
2022	别克	昂科拉	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	√	0186 0161 0061 0259	
2022	别克	昂科拉	无钥匙进入控制模块	√	√	√	√	√	√	026D	
2022	别克	昂科拉	乘客感知模块	√	√	√	√		√	0111	
2022	别克	昂科拉	前视摄像头 - 挡风玻璃	√	√	√	√		√	0011 0128	
2022	别克	昂科拉	制动系统控制模块	√	√	√	√	√	√	025F 0259 0260 025E 0224	
2022	别克	昂科拉	动力转向控制模块	√	√	√	√		√	0133 0141	
2022	别克	昂科拉	发动机控制模块	√	√	√	√	√	√	0001 0017 02E4 02E5 02EC 02E6 0149 02ED 02E7 0130 0212 02E8 0049 0220 02EE 0078 0164 0245 0163	
2022	别克	昂科拉	车身控制模块	√	√	√	√	√	√	0024 0003 0004 0005 0006 0007 0025 0026 0027 0028 0029 0001 0030 0031 0032 0033 0127 0251 0008 0009	
2022	别克	昂科威	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	√	0079 0015	
2022	别克	昂科威	HVAC控制装置	√	√	√	√				
2022	别克	昂科威	举升门控制模块	√	√	√	√	√	√	0165 0183	
2022	别克	昂科威	座椅记忆控制模块 - 驾驶员	√	√	√	√	√			
2022	别克	昂科威	远程通信接口控制模块	√	√	√	√	√	√	02E3	
2022	别克	昂科威	收音机控制装置	√	√	√	√		√	0231	
2022	别克	昂科威	收音机	√	√	√	√	√	√	0036 0037 02EF 0252	
2022	别克	昂科威	辅助DC/AC电源转换器模块	√	√	√	√	√			

2022	别克	昂科威	视频处理控制模块	√	√	√	√	√			
2022	别克	昂科威	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	√	0186 0161 0061 0259	
2022	别克	昂科威	无钥匙进入控制模块	√	√	√	√	√			
2022	别克	昂科威	组合仪表	√	√	√	√	√	√	0236	
2022	别克	昂科威	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	√	0236 0040	
2022	别克	昂科威	串行数据网关模块	√	√	√					
2022	别克	昂科威	转向柱锁止控制模块	√	√	√	√				
2022	别克	昂科威	车身控制模块	√	√	√	√	√	√	0024 0003 0004 0005 0006 0007 0025 0026 0027 0028 0029 0001 0030 0031 0032 0033 0127 0251 0174 0009 0173 0036 02AD 0079 0015	
2022	别克	昂科威	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	√	0071 0060 0061 0224	
2022	别克	昂科威	多轴加速度传感器模块	√	√	√			√	0061	
2022	别克	昂科威	动力转向控制模块	√	√	√	√		√	0138 0238 0133	
2022	别克	昂科威	方向盘转角传感器模块	√	√	√			√	0139 0060	
2022	别克	昂科威	悬架控制模块	√	√	√	√	√			
2022	别克	昂科威	主动安全控制模块	√	√	√	√	√			
2022	别克	昂科威	前视远程雷达传感器	√	√	√	√		√	0247	
2022	别克	昂科威	前视摄像头 - 挡风玻璃	√	√	√	√	√	√	0010 0011 02F0 02F1	
2022	别克	昂科威	音频放大器	√	√	√	√				
2022	别克	昂科威	加热器与空调用户界面控制 - 前	√	√	√	√				
2022	别克	昂科威	收音机	√	√	√	√	√	√	0036 0037 02EF 0252	
2022	别克	昂科威	换挡控制模块			√	√				
2022	别克	昂科威	组合仪表控制模块	√	√	√	√	√			
2022	别克	昂科威	照明控制模块	√	√	√	√	√			
2022	别克	昂科威	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	√	0236 0040	
2022	别克	昂科威	串行数据网关模块	√	√	√					
2022	别克	昂科威	侧面物体检测控制模块 - 左侧	√	√	√					
2022	别克	昂科威	侧面物体检测控制模块 - 右侧	√	√	√					
2022	别克	昂科威	转向柱锁止控制模块	√	√	√	√				
2022	别克	昂科威	驾驶员座椅调节器记忆模块	√	√	√	√	√			
2022	别克	昂科威	前大灯控制模块	√	√	√	√		√	0074	
2022	别克	昂科威	尾门模块	√	√	√	√		√	02E2	
2022	别克	昂科威	远程信息处理系统控制模块	√	√	√	√		√	0253	
2022	别克	昂科威	前视摄像头 - 挡风玻璃	√	√	√	√	√	√	0010 0011 02F0 02F1	
2022	别克	昂科威	前视远程雷达传感器	√	√	√	√		√	0247	
2022	别克	昂科威	图像处理模块	√	√	√	√				
2022	别克	昂科威	视频处理模块	√	√	√					
2022	别克	昂科威	无线附件充电模块	√	√	√	√				

2022	别克	昂科威	约束系统控制模块	√	√	√	√	√	√	0259 0161	
2022	别克	昂科威	变速器控制模块	√	√	√	√	√	√	02F2 02F3	
2022	别克	昂科威	发动机控制模块	√	√	√	√	√	√	0001 0017 02E4 02E5 02E6 02F4 0149 0113 02E7 0130 02F5 0049 0220 0078 0164 02E9 02EA 0245 0163	
2022	别克	昂科威	制动系统控制模块	√	√	√	√	√	√	0260 025E 025F 0259 0224	
2022	别克	昂科威	电子悬架控制模块	√	√	√	√	√	√	0198	
2022	别克	昂科威	车身控制模块	√	√	√	√	√	√	0024 0003 0004 0005 0006 0007 0025 0026 0027 0028 0029 0001 0030 0031 0032 0033 0127 0251 0174 0009 0173 0036 02AD 0079 0015	
2022	别克	昂科威	驱动电机控制模块1	√	√	√	√				
2022	别克	君越	前大灯控制模块	√	√	√	√	√	√	0074	
2022	别克	君越	座椅记忆控制模块 - 驾驶员	√	√	√	√	√			
2022	别克	君越	远程通信接口控制模块	√	√	√	√	√			
2022	别克	君越	变速器控制模块	√	√	√	√	√	√	0085	
2022	别克	君越	底盘控制模块	√	√	√	√	√			
2022	别克	君越	变速器档位控制模块	√	√	√	√		√	0083 0124 0082	
2022	别克	君越	发动机控制模块	√	√	√	√	√	√	0017 02E4 02E5 02E6 0149 0001 02E7 0130 0129 02E8 0049 0220 0078 0164 02E9 02EA 0245 0163	
2022	别克	君越	放大器	√	√	√	√				
2022	别克	君越	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	√	0079 0015	
2022	别克	君越	HVAC控制装置	√	√	√	√				
2022	别克	君越	收音机控制装置	√	√	√	√				
2022	别克	君越	收音机	√	√	√	√	√	√	0036 0037	
2022	别克	君越	组合仪表	√	√	√	√	√	√	0236	
2022	别克	君越	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	√	0236	
2022	别克	君越	串行数据网关模块 - 处理器1	√	√	√					
2022	别克	君越	串行数据网关模块 - 处理器2	√	√	√					
2022	别克	君越	侧面物体检测控制模块 - 左侧	√	√	√		√			
2022	别克	君越	侧面物体检测控制模块 - 右侧	√	√	√		√			
2022	别克	君越	转向柱锁止控制模块	√	√	√	√				
2022	别克	君越	视频处理控制模块	√	√	√	√	√			
2022	别克	君越	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	√	0186 0161 0061 0259	
2022	别克	君越	无钥匙进入控制模块	√	√	√	√	√			
2022	别克	君越	主动安全控制模块	√	√	√	√	√			
2022	别克	君越	前视摄像头 - 挡风玻璃	√	√	√	√		√	0011	
2022	别克	君越	前视远程雷达传感器	√	√	√	√		√	0247	
2022	别克	君越	制动系统控制模块	√	√	√	√	√	√	025F 0259 0260 025E 0224	
2022	别克	君越	动力转向控制模块	√	√	√	√		√	0138 0238 0133	

2022	别克	君越	悬架控制模块	√	√	√	√	√		
2022	别克	君越	人机界面控制模块	√	√	√	√	√	√	0037
2022	别克	君越	车身控制模块	√	√	√	√	√	√	0024 0003 0004 0005 0006 0007 0025 0026 0027 0028 0029 0001 0030 0031 0032 0033 0127 0251 0174 0009
2022	别克	君威	前大灯控制模块	√	√	√	√	√	√	0074
2022	别克	君威	座椅记忆控制模块 - 驾驶员	√	√	√	√	√		
2022	别克	君威	座椅记忆控制模块 - 乘客	√	√	√	√	√		
2022	别克	君威	远程通信接口控制模块	√	√	√	√	√	√	02E3
2022	别克	君威	变速器控制模块	√	√	√	√	√	√	0085 0098 025A
2022	别克	君威	发动机控制模块	√	√	√	√	√	√	0001 0171 0017 0038 0149 0130 0129 0169 0212 0218 0049 0213 0220 0078 0164 02E9 02EA 0245 0163 02E4
2022	别克	君威	行人警报声音控制模块	√	√	√	√	√		
2022	别克	君威	放大器	√	√	√	√			
2022	别克	君威	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	√	0079 0015
2022	别克	君威	HVAC控制装置	√	√	√	√	√		
2022	别克	君威	收音机控制装置	√	√	√	√		√	0231
2022	别克	君威	收音机	√	√	√	√	√	√	0037 02EB 0252 0036 0251
2022	别克	君威	制动系统控制模块	√	√	√	√	√	√	025F 0259 0260 025E 0224
2022	别克	君威	动力转向控制模块	√	√	√	√		√	0138 0238 0133
2022	别克	君威	悬架控制模块	√	√	√	√	√		
2022	别克	君威	主动安全控制模块	√	√	√	√			
2022	别克	君威	前视摄像头 - 挡风玻璃	√	√	√	√		√	0011
2022	别克	君威	前视远程雷达传感器	√	√	√	√		√	0247
2022	别克	君威	组合仪表	√	√	√	√	√	√	0236
2022	别克	君威	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	√	0236 0040
2022	别克	君威	串行数据网关模块 - 处理器1	√	√	√				
2022	别克	君威	串行数据网关模块 - 处理器2	√	√	√				
2022	别克	君威	侧面物体检测控制模块 - 左侧	√	√	√		√		
2022	别克	君威	侧面物体检测控制模块 - 右侧	√	√	√		√		
2022	别克	君威	转向柱锁止控制模块	√	√	√	√			
2022	别克	君威	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	√	0186 0161 0061 0259
2022	别克	君威	无钥匙进入控制模块	√	√	√	√	√		
2022	别克	君威	车身控制模块	√	√	√	√	√	√	0024 0003 0004 0005 0006 0007 0025 0026 0027 0028 0029 0001 0030 0031 0032 0033 0127 0251 0174 0009
2022	别克	微蓝7	远程通信接口控制模块	√	√	√	√	√	√	02E3
2022	别克	微蓝7	空调压缩机			√				
2022	别克	微蓝7	蓄电池能量控制模块			√	√			
2022	别克	微蓝7	混合动力/电动汽车动力系控制模块1	√	√	√	√	√	√	0201 02F6

2022	别克	微蓝7	混合动力系控制模块 2	√	√	√	√	√	√	0155 0201 02F7 0066 0153 0154 0157	
2022	别克	微蓝7	电源线路通信模块	√	√	√	√				
2022	别克	微蓝7	视频处理控制模块	√	√	√	√	√			
2022	别克	微蓝7	收音机	√	√	√	√	√	√	0036 0251 0252	
2022	别克	微蓝7	HVAC控制装置	√	√	√	√				
2022	别克	微蓝7	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	√	0079 0015	
2022	别克	微蓝7	组合仪表	√	√	√	√	√	√	0236	
2022	别克	微蓝7	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	√	0236	
2022	别克	微蓝7	串行数据网关模块 - 处理器1	√	√	√					
2022	别克	微蓝7	串行数据网关模块 - 处理器2	√	√	√					
2022	别克	微蓝7	侧面物体检测控制模块 - 左侧	√	√	√		√			
2022	别克	微蓝7	侧面物体检测控制模块 - 右侧	√	√	√		√			
2022	别克	微蓝7	转向柱锁止控制模块	√	√	√	√				
2022	别克	微蓝7	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	√	0186 0161 0061 0259	
2022	别克	微蓝7	无钥匙进入控制模块	√	√	√	√	√			
2022	别克	微蓝7	发动机控制模块	√	√	√	√	√	√	0124 0245 0001 02F8	
2022	别克	微蓝7	制动助力器控制模块	√	√	√	√				
2022	别克	微蓝7	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	√	0060 0189 0224	
2022	别克	微蓝7	动力转向控制模块	√	√	√	√		√	0133 0141	
2022	别克	微蓝7	车身控制模块	√	√	√	√	√	√	0024 0003 0004 0005 0006 0007 0025 0026 0027 0028 0029 0001 0030 0031 0032 0033 0127 0251 0174 0009	
2021	别克	GL8商旅车	发动机控制模块	√	√	√	√	√			
2021	别克	GL8商旅车	变速器控制模块	√	√	√	√	√			
2021	别克	GL8商旅车	车身控制模块	√	√	√	√	√			
2021	别克	GL8商旅车	通讯网关模块	√	√	√	√	√			
2021	别克	GL8商旅车	辅助车身控制模块	√	√	√	√	√			
2021	别克	GL8商旅车	收音机控制模块	√	√	√	√	√			
2021	别克	GL8商旅车	自动空调控制模块	√	√	√	√	√			
2021	别克	GL8商旅车	HVAC控制装置	√	√	√	√	√			
2021	别克	GL8商旅车	组合仪表	√	√	√	√	√			
2021	别克	GL8商旅车	远程通讯接口模块	√	√	√	√	√			
2021	别克	GL8商旅车	无钥匙进入控制模块	√	√	√	√	√			
2021	别克	GL8商旅车	安全气囊控制模块	√	√	√	√	√			
2021	别克	GL8商旅车	电动转向控制模块	√	√	√	√	√			
2021	别克	GL8商旅车	制动助力器控制模块	√	√	√	√	√			
2021	别克	GL8商旅车	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√			
2021	别克	GL8商旅车	防抱死制动控制模块	√	√	√	√	√			
2021	别克	GL8商旅车	右侧滑移门控制模块	√	√	√	√	√			

2021	别克	GL8商旅车	后举升门控制模块	√	√	√	√	√			
2021	别克	GL8商旅车	转向锁柱控制模块	√	√	√	√	√			
2021	别克	插电式混动别克蔚蓝6	发动机控制模块	√	√	√	√	√			
2021	别克	插电式混动别克蔚蓝6	车身控制模块	√	√	√	√	√			
2021	别克	插电式混动别克蔚蓝6	组合仪表	√	√	√	√	√			
2021	别克	插电式混动别克蔚蓝6	电子刹车控制模块	√	√	√	√	√			
2021	别克	插电式混动别克蔚蓝6	电动转向控制模块	√	√	√	√	√			
2021	别克	插电式混动别克蔚蓝6	转向锁柱控制模块	√	√	√	√	√			
2021	别克	插电式混动别克蔚蓝6	前视摄像头模块	√	√	√	√	√			
2021	别克	插电式混动别克蔚蓝6	制动助力器控制模块	√	√	√	√	√			
2021	别克	插电式混动别克蔚蓝6	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√			
2021	别克	插电式混动别克蔚蓝6	防火墙控制模块	√	√	√	√	√			
2021	别克	插电式混动别克蔚蓝6	通讯网关模块	√	√	√	√	√			
2021	别克	插电式混动别克蔚蓝6	串行数据网关模块-辅助	√	√	√	√	√			
2021	别克	插电式混动别克蔚蓝6	安全气囊控制模块	√	√	√	√	√			
2021	别克	插电式混动别克蔚蓝6	自动空调控制模块	√	√	√	√	√			
2021	别克	插电式混动别克蔚蓝6	收音机控制模块	√	√	√	√	√			
2021	别克	插电式混动别克蔚蓝6	远程通讯接口模块	√	√	√	√	√			
2021	别克	插电式混动别克蔚蓝6	蓄电池能量控制模块	√	√	√	√	√			
2021	别克	插电式混动别克蔚蓝6	混合动力控制模块 1	√	√	√	√	√			
2021	别克	插电式混动别克蔚蓝6	混合动力控制模块 2	√	√	√	√	√			

2021	别克	插电式混动别克蔚蓝6	驱动电机1控制模块	√	√	√	√	√			
2021	别克	插电式混动别克蔚蓝6	驱动电机2控制模块	√	√	√	√	√			
2021	别克	插电式混动别克蔚蓝6	行人警报声控制模块	√	√	√	√	√			
2021	别克	插电式混动别克蔚蓝6	UHF短程低功耗远程控制存取收发器	√	√	√	√	√			
2021	别克	阅朗	发动机控制模块	√	√	√	√	√			
2021	别克	阅朗	变速器控制模块	√	√	√	√	√			
2021	别克	阅朗	车身控制模块	√	√	√	√	√			
2021	别克	阅朗	仪表控制模块	√	√	√	√	√			
2021	别克	阅朗	安全气囊控制模块	√	√	√	√	√			
2021	别克	阅朗	空调控制模块	√	√	√	√	√			
2021	别克	阅朗	防抱死制动控制模块	√	√	√	√	√			
2021	别克	阅朗	电动转向控制模块	√	√	√	√	√			
2021	别克	阅朗	方向盘管柱锁止模块	√	√	√	√	√			
2021	别克	阅朗	方向盘转角传感器	√	√	√	√	√			
2021	别克	阅朗	收音机控制模块	√	√	√	√	√			
2021	别克	阅朗	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√			
2021	别克	阅朗	电源控制模块	√	√	√	√	√			
2021	别克	阅朗	中控面板模块	√	√	√	√	√			
2021	别克	阅朗	远程通信接口控制模块	√	√	√	√	√			
2021	别克	阅朗	通讯网关模块	√	√	√	√	√			
2021	别克	阅朗	起动机/发电机控制模块	√	√	√	√	√			
2021	别克	阅朗	蓄电池能量控制模块	√	√	√	√	√			
2021	别克	阅朗	14伏电源模块	√	√	√	√	√			
2021	别克	昂科拉GX	发动机控制模块	√	√	√	√	√			
2021	别克	昂科拉GX	变速器控制模块	√	√	√	√	√			
2021	别克	昂科拉GX	车身控制模块	√	√	√	√	√			
2021	别克	昂科拉GX	仪表控制模块	√	√	√	√	√			
2021	别克	昂科拉GX	安全气囊控制模块	√	√	√	√	√			
2021	别克	昂科拉GX	防抱死制动控制模块	√	√	√	√	√			
2021	别克	昂科拉GX	电动转向控制模块	√	√	√	√	√			
2021	别克	昂科拉GX	收音机控制模块	√	√	√	√	√			
2021	别克	昂科拉GX	通讯网关模块	√	√	√	√	√			
2021	别克	昂科拉GX	前视摄像头模块	√	√	√	√	√			
2021	别克	昂科拉GX	远程通信接口控制模块	√	√	√	√	√			
2021	别克	昂科拉GX	转向柱锁止模块	√	√	√	√	√			

2021	别克	昂科拉GX	空调控制模块	√	√	√	√	√			
2021	别克	昂科拉GX	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√			
2021	别克	纯电动别克	车身控制模块	√	√	√	√	√			
2021	别克	纯电动别克	组合仪表	√	√	√	√	√			
2021	别克	纯电动别克	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√			
2021	别克	纯电动别克	前视摄像头模块	√	√	√	√	√			
2021	别克	纯电动别克	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√			
2021	别克	纯电动别克	远程通信接口控制模块	√	√	√	√	√			
2021	别克	纯电动别克	防火墙控制模块	√	√	√	√	√			
2021	别克	纯电动别克	制动助力器控制模块	√	√	√	√	√			
2021	别克	纯电动别克	UHF短程低功耗远程控制存取收发器	√	√	√	√	√			
2021	别克	纯电动别克	HVAC控制模块	√	√	√	√	√			
2021	别克	纯电动别克	电子制动控制模块	√	√	√	√	√			
2021	别克	纯电动别克	动力转向控制模块	√	√	√	√	√			
2021	别克	纯电动别克	转向柱锁止模块	√	√	√	√	√			
2021	别克	纯电动别克	收音机	√	√	√	√	√			
2021	别克	纯电动别克	行人警报声控制模块	√	√	√	√	√			
2021	别克	纯电动别克	14V 电源模块	√	√	√	√	√			
2021	别克	纯电动别克	蓄电池能量控制模块	√	√	√	√	√			
2021	别克	纯电动别克	变速器范围控制模块	√	√	√	√	√			
2021	别克	纯电动别克	串行数据网关模块	√	√	√	√	√			
2021	别克	纯电动别克	串行数据网关模块-第二	√	√	√	√	√			
2021	别克	纯电动别克	蓄电池充电器控制模块	√	√	√	√	√			
2021	别克	纯电动别克	电源逆变器模块	√	√	√	√	√			
2021	别克	纯电动别克	混合动力/电动车辆动力总成控制模块2	√	√	√	√	√			
2021	别克	纯电动别克	高压电池温度控制模块	√	√	√	√	√			
2021	别克	GL6	发动机控制模块	√	√	√	√	√			
2021	别克	GL6	变速器控制模块	√	√	√	√	√			
2021	别克	GL6	起动机/发电机控制模块	√	√	√	√	√			
2021	别克	GL6	蓄电池能量控制模块	√	√	√	√	√			
2021	别克	GL6	车身控制模块	√	√	√	√	√			
2021	别克	GL6	电子制动控制模块	√	√	√	√	√			
2021	别克	GL6	动力转向控制模块	√	√	√	√	√			
2021	别克	GL6	转向柱锁止模块	√	√	√	√	√			
2021	别克	GL6	HVAC控制模块	√	√	√	√	√			
2021	别克	GL6	14伏电源模块	√	√	√	√	√			
2021	别克	GL6	组合仪表	√	√	√	√	√			
2021	别克	GL6	收音机	√	√	√	√	√			

2021	别克	GL6	收音机控制装置	√	√	√	√	√			
2021	别克	GL6	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√			
2021	别克	GL6	前视摄像头模块	√	√	√	√	√			
2021	别克	GL6	通讯网关模块	√	√	√	√	√			
2021	别克	GL6	防火墙控制模块	√	√	√	√	√			
2021	别克	GL6	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√			
2021	别克	GL6	远程通信接口控制模块	√	√	√	√	√			
2021	别克	GL8豪华商旅车	发动机控制模块	√	√	√	√	√			
2021	别克	GL8豪华商旅车	变速器控制模块	√	√	√	√	√			
2021	别克	GL8豪华商旅车	车身控制模块	√	√	√	√	√			
2021	别克	GL8豪华商旅车	通讯网关模块	√	√	√	√	√			
2021	别克	GL8豪华商旅车	辅助车身控制模块	√	√	√	√	√			
2021	别克	GL8豪华商旅车	主动安全控制模块	√	√	√	√	√			
2021	别克	GL8豪华商旅车	远程通讯接口模块	√	√	√	√	√			
2021	别克	GL8豪华商旅车	收音机控制模块	√	√	√	√	√			
2021	别克	GL8豪华商旅车	自动空调控制模块	√	√	√	√	√			
2021	别克	GL8豪华商旅车	组合仪表	√	√	√	√	√			
2021	别克	GL8豪华商旅车	收音机控制装置	√	√	√	√	√			
2021	别克	GL8豪华商旅车	HVAC控制装置	√	√	√	√	√			
2021	别克	GL8豪华商旅车	HVAC辅助控制装置	√	√	√	√	√			
2021	别克	GL8豪华商旅车	安全气囊控制模块	√	√	√	√	√			
2021	别克	GL8豪华商旅车	防抱死制动控制模块	√	√	√	√	√			
2021	别克	GL8豪华商旅车	电动转向控制模块	√	√	√	√	√			
2021	别克	GL8豪华商旅车	制动助力器控制模块	√	√	√	√	√			
2021	别克	GL8豪华商旅车	前大灯控制模块	√	√	√	√	√			
2021	别克	GL8豪华商旅车	转向锁柱控制模块	√	√	√	√	√			
2021	别克	GL8豪华商旅车	远距离雷达控制模块	√	√	√	√	√			
2021	别克	GL8豪华商旅车	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√			
2021	别克	GL8豪华商旅车	左侧滑移门控制模块	√	√	√	√	√			
2021	别克	GL8豪华商旅车	右侧滑移门控制模块	√	√	√	√	√			
2021	别克	GL8豪华商旅车	后举升门控制模块	√	√	√	√	√			
2021	别克	GL8豪华商旅车	短距离雷达控制模块	√	√	√	√	√			
2021	别克	GL8豪华商旅车	无钥匙进入控制模块	√	√	√	√	√			
2021	别克	GL8豪华商旅车	前视摄像头模块	√	√	√	√	√			
2021	别克	GL8豪华商旅车	主动安全外部通信控制模块	√	√	√	√	√			
2021	别克	昂科旗	前大灯控制模块	√	√	√	√	√	√	0074	
2021	别克	昂科旗	举升门控制模块	√	√	√	√	√	√	0165 0183	
2021	别克	昂科旗	座椅记忆控制模块 - 驾驶员	√	√	√	√	√			

2021	别克	昂科旗	远程通信接口控制模块	√	√	√	√	√	√	02E3	
2021	别克	昂科旗	视频处理控制模块	√	√	√	√	√			
2021	别克	昂科旗	发动机控制模块	√	√	√	√	√	√	0017 02E4 02E5 02E6 0149 0001 02E7 0130 0129 02E8 0049 0220 0078 0164 02E9 02EA 0245 0163	
2021	别克	昂科旗	变速器控制模块	√	√	√	√	√	√	0085	
2021	别克	昂科旗	底盘控制模块	√	√	√	√	√			
2021	别克	昂科旗	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	√	0186 0161 0061 0259	
2021	别克	昂科旗	无钥匙进入控制模块	√	√	√	√	√	√	026D	
2021	别克	昂科旗	组合仪表	√	√	√	√	√	√	0236	
2021	别克	昂科旗	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	√	0236	
2021	别克	昂科旗	串行数据网关模块 - 处理器1	√	√	√					
2021	别克	昂科旗	串行数据网关模块 - 处理器2	√	√	√					
2021	别克	昂科旗	转向柱锁止控制模块	√	√	√	√				
2021	别克	昂科旗	侧面物体检测控制模块 - 左侧	√	√	√		√			
2021	别克	昂科旗	侧面物体检测控制模块 - 右侧	√	√	√		√			
2021	别克	昂科旗	制动系统控制模块	√	√	√	√	√	√	0060 0259 025E 0260 0278 0071 0224 0275 0276	
2021	别克	昂科旗	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	√	0071 0060 0189 0257 0224	
2021	别克	昂科旗	动力转向控制模块	√	√	√	√		√	0133 0141	
2021	别克	昂科旗	悬架控制模块	√	√	√	√	√			
2021	别克	昂科旗	收音机	√	√	√	√	√	√	0036 0037	
2021	别克	昂科旗	HVAC控制装置	√	√	√	√				
2021	别克	昂科旗	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	√	0079 0015	
2021	别克	昂科旗	放大器	√	√	√	√				
2021	别克	昂科旗	收音机控制装置	√	√	√	√				
2021	别克	昂科旗	后驱控制模块	√	√	√	√	√	√	0041	
2021	别克	昂科旗	主动安全控制模块	√	√	√	√				
2021	别克	昂科旗	前视远程雷达传感器	√	√	√	√		√	0247	
2021	别克	昂科旗	前视摄像头 - 挡风玻璃	√	√	√	√		√	0011	
2021	别克	昂科旗	车身控制模块	√	√	√	√	√	√	0024 0003 0004 0005 0006 0007 0025 0026 0027 0028 0029 0001 0030 0031 0032 0033 0127 0251 0008 0009	
2021	别克	昂科拉	变速器控制模块	√	√	√	√	√	√	0085 0098 025A	
2021	别克	昂科拉	发动机控制模块	√	√	√	√	√	√	0001 0017 02E4 02E5 02EC 02E6 0149 02ED 02E7 0130 0212 02E8 0049 0220 02EE 0078 0164 0245 0163	
2021	别克	昂科拉	后驱控制模块	√	√	√	√	√	√	0041	
2021	别克	昂科拉	前大灯控制模块	√	√	√	√	√	√	0074	
2021	别克	昂科拉	后排座椅加热控制模块	√	√	√	√	√			
2021	别克	昂科拉	远程通信接口控制模块	√	√	√	√	√			
2021	别克	昂科拉	前视摄像头 - 挡风玻璃	√	√	√	√		√	0011 0128	

2021	别克	昂科拉	制动系统控制模块	√	√	√	√	√	√	025F 0259 0260 025E 0224	
2021	别克	昂科拉	动力转向控制模块	√	√	√	√		√	0133 0141	
2021	别克	昂科拉	车身控制模块	√	√	√	√	√	√	0024 0003 0004 0005 0006 0007 0025 0026 0027 0028 0029 0001 0030 0031 0032 0033 0127 0251 0008 0009	
2021	别克	昂科拉	组合仪表	√	√	√	√	√	√	0236	
2021	别克	昂科拉	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	√	0236	
2021	别克	昂科拉	串行数据网关模块 - 处理器1	√	√	√					
2021	别克	昂科拉	串行数据网关模块 - 处理器2	√	√	√					
2021	别克	昂科拉	侧面物体检测控制模块 - 左侧	√	√	√		√			
2021	别克	昂科拉	侧面物体检测控制模块 - 右侧	√	√	√		√			
2021	别克	昂科拉	转向柱锁止控制模块	√	√	√	√				
2021	别克	昂科拉	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	√	0186 0161 0061 0259	
2021	别克	昂科拉	无钥匙进入控制模块	√	√	√	√	√	√	026D	
2021	别克	昂科拉	乘客感知模块	√	√	√	√		√	0111	
2021	别克	昂科拉	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	√	0079 0015	
2021	别克	昂科拉	HVAC控制装置	√	√	√	√				
2021	别克	昂科拉	收音机	√	√	√	√	√	√	0037 0252	
2021	别克	昂科拉	放大器	√	√	√	√				
2021	别克	昂科拉	举升门控制模块	√	√	√	√	√	√	0165 0183	
2021	别克	昂科拉	座椅记忆控制模块 - 驾驶员	√	√	√	√	√			
2021	别克	昂科威	辅助DC/AC电源转换器模块	√	√	√	√	√			
2021	别克	昂科威	视频处理控制模块	√	√	√	√	√			
2021	别克	昂科威	变速器控制模块	√	√	√	√	√	√	0085	
2021	别克	昂科威	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	√	0186 0161 0061 0259	
2021	别克	昂科威	无钥匙进入控制模块	√	√	√	√	√			
2021	别克	昂科威	乘客感知模块	√	√	√	√	√	√	0111	
2021	别克	昂科威	组合仪表	√	√	√	√	√	√	0236	
2021	别克	昂科威	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	√	0236 0040	
2021	别克	昂科威	转向柱锁止控制模块	√	√	√	√				
2021	别克	昂科威	串行数据网关模块	√	√	√					
2021	别克	昂科威	举升门控制模块	√	√	√	√	√	√	0165 0183	
2021	别克	昂科威	座椅记忆控制模块 - 驾驶员	√	√	√	√	√			
2021	别克	昂科威	远程通信接口控制模块	√	√	√	√	√	√	02E3	
2021	别克	昂科威	HVAC控制装置	√	√	√	√	√			
2021	别克	昂科威	收音机	√	√	√	√	√	√	0036 0037	
2021	别克	昂科威	收音机控制装置	√	√	√	√		√	0231	
2021	别克	昂科威	车身控制模块	√	√	√	√	√	√	0024 0003 0004 0005 0006 0007 0025 0026 0027 0028 0029 0001 0030 0031 0032 0033 0127 0251 0174 0009	

2021	别克	昂科威	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	√	0079 0015	
2021	别克	昂科威	前视摄像头 - 挡风玻璃	√	√	√	√	√	√	0010 0011 02F0	
2021	别克	昂科威	主动安全控制模块	√	√	√	√	√			
2021	别克	昂科威	前视远程雷达传感器	√	√	√	√		√	0247	
2021	别克	昂科威	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	√	0071 0060 0061 0224	
2021	别克	昂科威	多轴加速度传感器模块	√	√	√			√	0061	
2021	别克	昂科威	动力转向控制模块	√	√	√	√		√	0138 0238 0133	
2021	别克	昂科威	方向盘转角传感器模块	√	√	√			√	0139 0060	
2021	别克	昂科威	悬架控制模块	√	√	√	√	√			
2021	别克	昂科威	发动机控制模块	√	√	√	√	√	√	0001 0171 0017 0038 0149 0130 0129 0169 0212 0218 0049 0213 0220 0078 0164 02E9 02EA 0245 0163	
2021	别克	昂科威	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√			
2021	别克	昂科威	组合仪表控制模块	√	√	√	√	√			
2021	别克	昂科威	换挡控制模块			√	√				
2021	别克	昂科威	串行数据网关模块	√	√	√					
2021	别克	昂科威	侧面物体检测控制模块 - 左侧	√	√	√					
2021	别克	昂科威	侧面物体检测控制模块 - 右侧	√	√	√					
2021	别克	昂科威	转向柱锁止控制模块	√	√	√	√				
2021	别克	昂科威	照明控制模块	√	√	√	√	√			
2021	别克	昂科威	视频处理模块	√	√	√					
2021	别克	昂科威	无线附件充电模块	√	√	√	√				
2021	别克	昂科威	驾驶员座椅调节器记忆模块	√	√	√	√	√			
2021	别克	昂科威	尾门模块	√	√	√	√		√	02E2	
2021	别克	昂科威	前大灯控制模块	√	√	√	√		√	0074	
2021	别克	昂科威	约束系统控制模块	√	√	√	√	√	√	0259 0161	
2021	别克	昂科威	乘员分类约束系统模块	√	√	√	√		√	0111	
2021	别克	昂科威	前视摄像头 - 挡风玻璃	√	√	√	√		√	02F1 0011	
2021	别克	昂科威	前视远程雷达传感器	√	√	√	√		√	0247	
2021	别克	昂科威	制动系统控制模块	√	√	√	√	√	√	0260 025E 025F 0259 0224	
2021	别克	昂科威	动力转向控制模块	√	√	√	√		√	025F	
2021	别克	昂科威	车身控制模块	√	√	√	√	√	√	0001 0036 02AD 0079 0015 0251	
2021	别克	昂科威	收音机	√	√	√	√	√	√	02EF 0252	
2021	别克	昂科威	发动机控制模块	√	√	√	√	√	√	0001 0017 02E4 02E5 02E6 02F4 0149 0113 02E7 0130 02F5 0049 0220 0078 0164 02E9 02EA 0245 0163	
2021	别克	昂科威	变速器控制模块	√	√	√	√	√	√	02F2 02F3	
2021	别克	昂科威	图像处理模块	√	√	√	√				
2021	别克	昂科威	远程信息处理系统控制模块	√	√	√	√		√	0253	
2021	别克	昂科威	后驱控制模块	√	√	√	√				

2021	别克	昂科威	加热器与空调用户界面控制 - 前	√	√	√	√				
2021	别克	昂科威	电子悬架控制模块	√	√	√	√	√	√	0198	
2021	别克	昂科威	音频放大器	√	√	√	√				
2021	别克	凯越	组合仪表	√	√	√	√	√	√	0236	
2021	别克	凯越	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	√	0236	
2021	别克	凯越	串行数据网关模块	√	√	√					
2021	别克	凯越	转向柱锁止控制模块	√	√	√	√				
2021	别克	凯越	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	√	0186 0161 0061 0259	
2021	别克	凯越	无钥匙进入控制模块	√	√	√	√	√			
2021	别克	凯越	前排座椅加热控制模块	√	√	√	√	√			
2021	别克	凯越	前大灯控制模块	√	√	√	√	√	√	0074	
2021	别克	凯越	后排座椅加热控制模块	√	√	√	√	√			
2021	别克	凯越	远程通信接口控制模块	√	√	√	√	√	√	02E3	
2021	别克	凯越	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	√	0060 0061 0224	
2021	别克	凯越	动力转向控制模块	√	√	√	√		√	0133 0141	
2021	别克	凯越	车身控制模块	√	√	√	√	√	√	0024 0003 0004 0005 0006 0007 0025 0026 0027 0028 0029 0001 0030 0031 0032 0033 0127 0251 0008 0009	
2021	别克	凯越	收音机	√	√	√	√	√	√	0252 0037	
2021	别克	凯越	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	√	0079 0015	
2021	别克	凯越	HVAC控制装置	√	√	√	√				
2021	别克	凯越	变速器控制模块	√	√	√	√	√	√	0085	
2021	别克	凯越	发动机控制模块	√	√	√	√	√	√	02FD 0171 0001 0038 0130 0163 02EA 02E9 02FE	
2021	别克	君越	变速器控制模块	√	√	√	√	√	√	0085	
2021	别克	君越	发动机控制模块	√	√	√	√	√	√	0001 0171 0017 0038 0149 0130 0129 0169 0212 0218 0049 0213 0220 0078 0164 02E9 02EA 0245 0163 02E4	
2021	别克	君越	变速器档位控制模块	√	√	√	√		√	0083 0124 0082	
2021	别克	君越	底盘控制模块	√	√	√	√	√			
2021	别克	君越	前大灯控制模块	√	√	√	√	√	√	0074	
2021	别克	君越	远程通信接口控制模块	√	√	√	√	√			
2021	别克	君越	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	√	0186 0161 0061 0259	
2021	别克	君越	无钥匙进入控制模块	√	√	√	√	√			
2021	别克	君越	组合仪表	√	√	√	√	√	√	0236	
2021	别克	君越	侧面物体检测控制模块 - 左侧	√	√	√		√			
2021	别克	君越	侧面物体检测控制模块 - 右侧	√	√	√		√			
2021	别克	君越	串行数据网关模块 - 处理器1	√	√	√					
2021	别克	君越	串行数据网关模块 - 处理器2	√	√	√					
2021	别克	君越	转向柱锁止控制模块	√	√	√	√				
2021	别克	君越	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	√	0236	

2021	别克	君越	动力转向控制模块	√	√	√	√		√	0138 0238 0133	
2021	别克	君越	悬架控制模块	√	√	√	√	√			
2021	别克	君越	车身控制模块	√	√	√	√	√	√	0024 0003 0004 0005 0006 0007 0025 0026 0027 0028 0029 0001 0030 0031 0032 0033 0127 0251 0174 0009	
2021	别克	君越	主动安全控制模块	√	√	√	√	√			
2021	别克	君越	前视远程雷达传感器	√	√	√	√		√	0247	
2021	别克	君越	前视摄像头 - 挡风玻璃	√	√	√	√		√	0011	
2021	别克	君越	放大器	√	√	√	√				
2021	别克	君越	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	√	0079 0015	
2021	别克	君越	HVAC控制装置	√	√	√	√				
2021	别克	君越	收音机	√	√	√	√	√	√	0036 0037	
2021	别克	君越	收音机控制装置	√	√	√	√		√	0231	
2021	别克	君越	座椅记忆控制模块 - 驾驶员	√	√	√	√	√			
2021	别克	君越	后部音频控制模块	√	√	√	√	√			
2021	别克	君越	视频处理控制模块	√	√	√	√	√			
2021	别克	君越	制动系统控制模块	√	√	√	√	√	√	025F 0259 0260 025E 0224	
2021	别克	君威	变速器控制模块	√	√	√	√	√	√	0098 025A 0085	
2021	别克	君威	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	√	0186 0161 0061 0259	
2021	别克	君威	无钥匙进入控制模块	√	√	√	√	√			
2021	别克	君威	发动机控制模块	√	√	√	√	√	√	0001 0017 02E4 02E5 02EC 02E6 0149 02ED 02E7 0130 0212 02E8 0049 0220 02EE 0078 0164 0245 0163 02EA 02E9 025C 0171 0038 0129 0169 0218 0213	
2021	别克	君威	行人警报声音控制模块	√	√	√	√	√			
2021	别克	君威	组合仪表	√	√	√	√	√	√	0236	
2021	别克	君威	侧面物体检测控制模块 - 左侧	√	√	√		√			
2021	别克	君威	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	√	0236 0040	
2021	别克	君威	转向柱锁止控制模块	√	√	√	√				
2021	别克	君威	前大灯控制模块	√	√	√	√	√	√	0074	
2021	别克	君威	座椅记忆控制模块 - 驾驶员	√	√	√	√	√			
2021	别克	君威	远程通信接口控制模块	√	√	√	√	√	√	02E3	
2021	别克	君威	收音机	√	√	√	√	√	√	0252 0037 0036 0251	
2021	别克	君威	放大器	√	√	√	√				
2021	别克	君威	HVAC控制装置	√	√	√	√	√			
2021	别克	君威	收音机控制装置	√	√	√	√		√	0231	
2021	别克	君威	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	√	0079 0015	
2021	别克	君威	制动系统控制模块	√	√	√	√	√	√	025F 0259 0260 025E 0224	
2021	别克	君威	车身控制模块	√	√	√	√	√	√	0024 0003 0004 0005 0006 0007 0025 0026 0027 0028 0029 0001 0030 0031 0032 0033 0127 0251 0174 0009	

2021	别克	君威	前视摄像头 - 挡风玻璃	√	√	√	√		√	0011	
2021	别克	君威	前视远程雷达传感器	√	√	√	√		√	0247	
2021	别克	君威	主动安全控制模块	√	√	√	√				
2021	别克	君威	悬架控制模块	√	√	√	√	√			
2021	别克	君威	动力转向控制模块	√	√	√	√		√	0138 0238 0133	
2021	别克	君威	座椅记忆控制模块 - 乘客	√	√	√	√	√			
2021	别克	君威	串行数据网关模块 - 处理器1	√	√	√					
2021	别克	君威	串行数据网关模块 - 处理器2	√	√	√					
2021	别克	君威	侧面物体检测控制模块 - 右侧	√	√	√		√			
2021	别克	微蓝7	串行数据网关模块 - 处理器1	√	√	√					
2021	别克	微蓝7	串行数据网关模块 - 处理器2	√	√	√					
2021	别克	微蓝7	组合仪表	√	√	√	√	√	√	0236	
2021	别克	微蓝7	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	√	0236	
2021	别克	微蓝7	侧面物体检测控制模块 - 左侧	√	√	√		√			
2021	别克	微蓝7	侧面物体检测控制模块 - 右侧	√	√	√		√			
2021	别克	微蓝7	转向柱锁止控制模块	√	√	√	√				
2021	别克	微蓝7	视频处理控制模块	√	√	√	√	√			
2021	别克	微蓝7	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	√	0186 0161 0061 0259	
2021	别克	微蓝7	无钥匙进入控制模块	√	√	√	√	√			
2021	别克	微蓝7	远程通信接口控制模块	√	√	√	√	√	√	02E3	
2021	别克	微蓝7	前视摄像头 - 挡风玻璃	√	√	√	√		√	0011 0128	
2021	别克	微蓝7	车身控制模块	√	√	√	√	√	√	0024 0003 0004 0005 0006 0007 0025 0026 0027 0028 0029 0001 0030 0031 0032 0033 0127 0251 0174 0009	
2021	别克	微蓝7	收音机	√	√	√	√	√	√	0036 0251 0252	
2021	别克	微蓝7	HVAC控制装置	√	√	√	√				
2021	别克	微蓝7	制动助力器控制模块	√	√	√	√				
2021	别克	微蓝7	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	√	0060 0189 0224	
2021	别克	微蓝7	动力转向控制模块	√	√	√	√		√	0133 0141	
2021	别克	微蓝7	混合动力/电动汽车动力系控制模块1	√	√	√	√	√	√	0201 02F6	
2021	别克	微蓝7	混合动力系控制模块 2	√	√	√	√	√	√	0155 0201 02F7 0066 0153 0154 0157	
2021	别克	微蓝7	蓄电池能量控制模块			√	√				
2021	别克	微蓝7	空调压缩机			√					
2021	别克	微蓝7	电源线路通信模块	√	√	√	√				
2021	别克	微蓝7	发动机控制模块	√	√	√	√	√	√	0124 0245 0001 02F8	
2021	别克	微蓝7	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	√	0079 0015	
2021	别克	微蓝7	变速器档位控制模块	√	√	√	√		√	0083 0124 0082	
2021	别克	威朗	变速器控制模块	√	√	√	√	√	√	0085 0099 0098 025A	
2021	别克	威朗	组合仪表	√	√	√	√	√	√	0236	

2020	别克	昂科威	组合仪表	√	√	√	√	√	√	0236	√
2020	别克	昂科威	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	√	0254 0236	√
2020	别克	昂科威	串行数据网关模块	√	√	√	√	√			√
2020	别克	昂科威	转向柱锁止控制模块	√	√	√	√	√	√	0236	√
2020	别克	昂科威	侧面物体传感器模块 - 左	√	√	√	√	√			√
2020	别克	昂科威	侧面物体传感器模块 - 右	√	√	√	√	√			√
2020	别克	昂科威	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	√	0189 0161 0186 0259	√
2020	别克	昂科威	无钥匙进入控制模块	√	√	√	√	√			√
2020	别克	昂科威	视频处理控制模块	√	√	√	√	√			√
2020	别克	昂科威	前视远程雷达传感器	√	√	√	√	√	√	0247	√
2020	别克	昂科威	辅助DC/AC电源转换器模块	√	√	√	√	√			√
2020	别克	昂科威	放大器	√	√	√	√	√			√
2020	别克	昂科威	人机界面控制模块	√	√	√	√	√	√	0167	√
2020	别克	昂科威	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	√	0079 0158	√
2020	别克	昂科威	HVAC控制装置	√	√	√	√	√	√	0231	√
2020	别克	昂科威	收音机	√	√	√	√	√	√	0223 0252 0167	√
2020	别克	昂科威	收音机控制装置	√	√	√	√	√	√	0231 0236	√
2020	别克	昂科威	座椅记忆控制模块 - 驾驶员	√	√	√	√	√			√
2020	别克	昂科威	后驱控制模块	√	√	√	√	√	√	0147 0077	√
2020	别克	君越	变速器控制模块	√	√	√	√	√	√	0098 0085 025A	√
2020	别克	君越	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	√	0132 0222 0224 0189	√
2020	别克	君越	动力转向控制模块	√	√	√	√	√	√	0138 0238 0131	√
2020	别克	君越	悬架控制模块	√	√	√	√	√			√
2020	别克	君越	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	√	0189 0161 0186 025B	√
2020	别克	君越	无钥匙进入控制模块	√	√	√	√	√			√
2020	别克	君越	组合仪表	√	√	√	√	√	√	0236	√
2020	别克	君越	左侧物体检测控制模块	√	√	√	√	√			√
2020	别克	君越	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	√	0254 0236 0141	√
2020	别克	君越	右侧物体检测控制模块	√	√	√	√	√			√
2020	别克	君越	转向柱锁止控制模块	√	√	√	√	√	√	0236	√
2020	别克	君越	前大灯控制模块	√	√	√	√	√	√	0196	√
2020	别克	君越	远程通信接口控制模块	√	√	√	√	√	√	0242	√
2020	别克	君越	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	√	0079 0158	√
2020	别克	君越	座椅记忆控制模块 - 驾驶员	√	√	√	√	√			√
2020	别克	君越	收音机	√	√	√	√	√	√	0223 0252 0251	√
2020	别克	君越	放大器	√	√	√	√	√			√
2020	别克	君越	HVAC控制装置	√	√	√	√	√	√	0231	√
2020	别克	君越	行人警报声音控制模块	√	√	√	√	√			√

2020	别克	君越	收音机控制装置	√	√	√	√	√	√	0231 0236	√
2020	别克	君越	后部音频控制模块	√	√	√	√	√			√
2020	别克	君越	主动安全控制模块	√	√	√	√	√			√
2020	别克	君越	前视摄像头 - 挡风玻璃	√	√	√	√	√	√	0197 0210	√
2020	别克	君越	制动助力器控制模块	√	√	√	√	√			√
2020	别克	君越	前视远程雷达传感器	√	√	√	√	√	√	0247	√
2020	别克	君越	发动机控制模块	√	√	√	√	√	√	025C 0239 0140	√
2020	别克	君越	车身控制模块	√	√	√	√	√	√	0202 0205 0200 0207 0227 0173 0233 0073 0251 0258 0127 0249 0174	√
2020	别克	君越	串行数据网关模块 - 处理器1	√	√	√	√	√			√
2020	别克	君越	串行数据网关模块 - 处理器2	√	√	√	√	√			√
2020	别克	君越	视频处理控制模块	√	√	√	√	√	√	0167	√
2020	别克	君越	底盘控制模块	√	√	√	√	√	√	0083 0124	√
2020	别克	君越	制动系统控制模块	√	√	√	√	√	√	025D 0224 025E 025F 0260	√
2020	别克	君威	变速器控制模块	√	√	√	√	√	√	0098 0085	√
2020	别克	君威	前大灯控制模块	√	√	√	√	√	√	0196	√
2020	别克	君威	远程通信接口控制模块	√	√	√	√	√	√	0242	√
2020	别克	君威	驱动电机控制模块1	√	√	√	√	√			√
2020	别克	君威	驱动电机控制模块2	√	√	√	√	√			√
2020	别克	君威	混合动力/电动汽车动力系控制模块1	√	√	√	√	√	√	0140	√
2020	别克	君威	混合动力系控制模块 2	√	√	√	√	√	√	0140	√
2020	别克	君威	组合仪表	√	√	√	√	√	√	0236	√
2020	别克	君威	侧面物体传感器模块 - 左	√	√	√	√	√			√
2020	别克	君威	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	√	0254 0236	√
2020	别克	君威	转向柱锁止控制模块	√	√	√	√	√	√	0236	√
2020	别克	君威	串行数据网关模块	√	√	√	√	√			√
2020	别克	君威	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	√	0189 0161 0186 0261	√
2020	别克	君威	无钥匙进入控制模块	√	√	√	√	√			√
2020	别克	君威	座椅记忆控制模块 - 驾驶员	√	√	√	√	√			√
2020	别克	君威	制动助力器控制模块	√	√	√	√	√			√
2020	别克	君威	动力转向控制模块	√	√	√	√	√	√	0138 0238 0131	√
2020	别克	君威	悬架控制模块	√	√	√	√	√			√
2020	别克	君威	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	√	0132 0222 0224 0189	√
2020	别克	君威	主动安全控制模块	√	√	√	√	√			√
2020	别克	君威	前视远程雷达传感器	√	√	√	√	√	√	0247	√
2020	别克	君威	前视摄像头 - 挡风玻璃	√	√	√	√	√	√	0197 0210	√
2020	别克	君威	车身控制模块	√	√	√	√	√	√	0202 0205 0200 0207 0227 0173 0233 0073 0251 0258 0127 0249 0174	√

[illegible]

2020	别克	Verano	多轴加速度传感器模块	√	√	√	√	√	√	0189 0188	√
2020	别克	Verano	动力转向控制模块	√	√	√	√	√	√	0138 0238 0131	√
2020	别克	Verano	方向盘转角传感器模块	√	√	√	√	√	√	0132 0139	√
2020	别克	Verano	收音机	√	√	√	√	√	√	0223 0252 0251	√
2020	别克	Verano	HVAC控制装置	√	√	√	√	√	√	0231	√
2020	别克	Verano	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	√	0079 0158	√
2020	别克	Verano	车身控制模块	√	√	√	√	√	√	0202 0205 0200 0207 0227 0173 0233 0073 0251 0258 0127 0249 0174	√
2020	别克	Verano	制动系统控制模块	√	√	√	√	√	√	0267 0224 0268 0269 026A	√
2020	别克	Encore	前大灯控制模块	√	√	√	√	√	√	0196	√
2020	别克	Encore	远程通信接口控制模块	√	√	√	√	√	√	0242	√
2020	别克	Encore	变速器控制模块	√	√	√	√	√	√	0098 0085	√
2020	别克	Encore	前视摄像头 - 挡风玻璃	√	√	√	√	√	√	0204 0197 0210	√
2020	别克	Encore	发动机控制模块	√	√	√	√	√	√	026B 0239 0140	√
2020	别克	Encore	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	√	0254 0236 0141	√
2020	别克	Encore	串行数据网关模块 - 处理器1	√	√	√	√	√			√
2020	别克	Encore	串行数据网关模块 - 处理器2	√	√	√	√	√			√
2020	别克	Encore	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	√	0079 0158	√
2020	别克	Encore	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	√	0189 0161 0186 026C	√
2020	别克	Encore	无钥匙进入控制模块	√	√	√	√	√	√	026D	√
2020	别克	Encore	乘客感知模块	√	√	√	√	√	√	0111	√
2020	别克	Encore	组合仪表	√	√	√	√	√	√	0236	√
2020	别克	Encore	侧面物体传感器模块 - 左	√	√	√	√	√			√
2020	别克	Encore	侧面物体传感器模块 - 右	√	√	√	√	√			√
2020	别克	Encore	座椅记忆控制模块 - 驾驶员	√	√	√	√	√			√
2020	别克	Encore	车身控制模块	√	√	√	√	√	√	0202 0205 0200 0207 0227 0173 0233 0073 0251 0258 0127 0249 0174	√
2020	别克	Encore	HVAC控制装置	√	√	√	√	√	√	0231	√
2020	别克	Encore	收音机	√	√	√	√	√	√	0223 0252 0251	√
2020	别克	Encore	前排座椅加热控制模块	√	√	√	√	√			√
2020	别克	Encore	后排座椅加热控制模块	√	√	√	√	√			√
2020	别克	Encore	制动系统控制模块	√	√	√	√	√	√	026E 0224 026F 0270 0271	√
2020	别克	Encore	动力转向控制模块	√	√	√	√	√	√	0238 0141 0131	√
2020	别克	Encore	后驱控制模块	√	√	√	√	√	√	0147 0077	√
2020	别克	GL8 Luxury	前排座椅加热控制模块	√	√	√	√	√			
2020	别克	GL8 Luxury	前大灯控制模块	√	√	√	√	√	√	0196	
2020	别克	GL8 Luxury	举升门控制模块	√	√	√	√	√	√	0241	
2020	别克	GL8 Luxury	后排座椅加热控制模块	√	√	√	√	√			

2020	别克	GL8 Luxury	右侧电动滑动门控制模块	√	√	√	√	√		
2020	别克	GL8 Luxury	远程通信接口控制模块	√	√	√	√	√	√	0242
2020	别克	GL8 Luxury	车身控制模块	√	√	√	√	√	√	0202 0205 0200 0207 0227 0173 0233 0073 0258 0127
2020	别克	GL8 Luxury	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	√	0132 0222 0224 0189
2020	别克	GL8 Luxury	多轴加速度传感器模块	√	√	√	√	√	√	0189 0188
2020	别克	GL8 Luxury	动力转向控制模块	√	√	√	√	√	√	0138 0238 0131
2020	别克	GL8 Luxury	方向盘转角传感器模块	√	√	√	√	√	√	0132 0139
2020	别克	GL8 Luxury	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	√	0189 0161 0186 0272
2020	别克	GL8 Luxury	无钥匙进入控制模块	√	√	√	√	√		
2020	别克	GL8 Luxury	组合仪表	√	√	√	√	√	√	0236
2020	别克	GL8 Luxury	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	√	0236
2020	别克	GL8 Luxury	串行数据网关模块	√	√	√	√	√		
2020	别克	GL8 Luxury	转向柱锁止控制模块	√	√	√	√	√	√	0236
2020	别克	GL8 Luxury	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	√	0079 0158
2020	别克	GL8 Luxury	收音机	√	√	√	√	√		
2020	别克	GL8 Luxury	后部音频控制模块	√	√	√	√	√		
2020	别克	GL8 Luxury	发动机控制模块	√	√	√	√	√	√	0239 0140
2020	别克	GL8 Luxury	变速器控制模块	√	√	√	√	√	√	0099 0085 0086
2020	别克	Enclave	发动机控制模块	√	√	√	√	√	√	0239 0140
2020	别克	Enclave	举升门控制模块	√	√	√	√	√	√	0242
2020	别克	Enclave	座椅记忆控制模块 - 驾驶员	√	√	√	√	√		
2020	别克	Enclave	远程通信接口控制模块	√	√	√	√	√	√	0242
2020	别克	Enclave	组合仪表	√	√	√	√	√	√	0236
2020	别克	Enclave	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	√	0254 0236 0141
2020	别克	Enclave	转向柱锁止控制模块	√	√	√	√	√	√	0236
2020	别克	Enclave	侧面物体传感器模块 - 左	√	√	√	√	√		
2020	别克	Enclave	侧面物体传感器模块 - 右	√	√	√	√	√		
2020	别克	Enclave	视频处理控制模块	√	√	√	√	√	√	0167
2020	别克	Enclave	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	√	0189 0161 0186 0273
2020	别克	Enclave	无钥匙进入控制模块	√	√	√	√	√	√	0274
2020	别克	Enclave	主动安全控制模块	√	√	√	√	√		
2020	别克	Enclave	前视远程雷达传感器	√	√	√	√	√	√	0247
2020	别克	Enclave	前视摄像头 - 挡风玻璃	√	√	√	√	√	√	0197 0210
2020	别克	Enclave	变速器控制模块	√	√	√	√	√	√	0098 0085
2020	别克	Enclave	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	√	0079 0158
2020	别克	Enclave	HVAC控制装置	√	√	√	√	√	√	0231
2020	别克	Enclave	放大器	√	√	√	√	√		
2020	别克	Enclave	收音机	√	√	√	√	√	√	0223 0252 0251

2020	别克	Enclave	收音机控制装置	√	√	√	√	√	√	0231 0236	√
2020	别克	Enclave	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	√	0189 0132 0224 0222 0257	√
2020	别克	Enclave	动力转向控制模块	√	√	√	√	√	√	0238 0141 0131	√
2020	别克	Enclave	悬架控制模块	√	√	√	√	√			√
2020	别克	Enclave	车身控制模块	√	√	√	√	√	√	0202 0205 0200 0207 0227 0173 0233 0073 0251 0258 0127 0249 0174	√
2020	别克	Enclave	串行数据网关模块 - 处理器1	√	√	√	√	√			√
2020	别克	Enclave	串行数据网关模块 - 处理器2	√	√	√	√	√			√
2020	别克	Enclave	前大灯控制模块	√	√	√	√	√	√	0196	√
2020	别克	Enclave	制动系统控制模块	√	√	√	√	√	√	0275 0276 0277 0224 0278 0279 0222 027A 0132	√
2020	别克	Enclave	后驱控制模块	√	√	√	√	√	√	0147 0077	√
2019	别克	昂科拉	前大灯控制模块	√	√	√	√	√	√		√
2019	别克	昂科拉	远程通信接口控制模块	√	√	√	√	√	√		√
2019	别克	昂科拉	发动机控制模块	√	√	√	√	√	√		√
2019	别克	昂科拉	前视摄像头模块	√	√	√	√	√	√		√
2019	别克	昂科拉	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	√		√
2019	别克	昂科拉	动力转向控制模块	√	√	√	√	√	√		√
2019	别克	昂科拉	方向盘转角传感器模块	√	√	√	√	√	√		√
2019	别克	昂科拉	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	√		√
2019	别克	昂科拉	收音机	√	√	√	√	√	√		√
2019	别克	昂科拉	放大器	√	√	√	√	√	√		√
2019	别克	昂科拉	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	√		√
2019	别克	昂科拉	无钥匙进入控制模块	√	√	√	√	√	√		√
2019	别克	昂科拉	车身控制模块	√	√	√	√	√	√		√
2019	别克	昂科拉	人机界面控制模块	√	√	√	√	√	√		√
2019	别克	昂科拉	组合仪表	√	√	√	√	√	√		√
2019	别克	昂科拉	左侧物体检测控制模块	√	√	√	√	√	√		√
2019	别克	昂科拉	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	√		√
2019	别克	昂科拉	串行数据网关模块	√	√	√	√	√	√		√
2019	别克	昂科拉	挂车照明控制模块	√	√	√	√	√	√		√
2019	别克	昂科拉	变速器控制模块	√	√	√	√	√	√		√
2019	别克	新君威	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	√		√
2019	别克	新君威	前大灯控制模块	√	√	√	√	√	√		√
2019	别克	新君威	远程通信接口控制模块	√	√	√	√	√	√		√
2019	别克	新君威	混合动力系控制模块2	√	√	√	√	√	√		√
2019	别克	新君威	发动机控制模块	√	√	√	√	√	√		√
2019	别克	新君威	电源变压器	√	√	√	√	√	√		√
2019	别克	新君威	座椅记忆控制模块 - 驾驶员	√	√	√	√	√	√		√

2019	别克	新君威	人机界面控制模块	√	√	√	√	√	√		√
2019	别克	新君威	HVAC控制装置	√	√	√	√	√	√		√
2019	别克	新君威	收音机控制装置	√	√	√	√	√	√		√
2019	别克	新君威	组合仪表	√	√	√	√	√	√		√
2019	别克	新君威	左侧物体检测控制模块	√	√	√	√	√	√		√
2019	别克	新君威	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	√		√
2019	别克	新君威	串行数据网关模块	√	√	√	√	√	√		√
2019	别克	新君威	驱动电机控制模块1	√	√	√	√	√	√		√
2019	别克	新君威	驱动电机控制模块2	√	√	√	√	√	√		√
2019	别克	新君威	混合动力系控制模块	√	√	√	√	√	√		√
2019	别克	新君威	底盘控制模块	√	√	√	√	√	√		√
2019	别克	新君威	变速器控制模块	√	√	√	√	√	√		√
2019	别克	新君威	变速器档位控制模块	√	√	√	√	√	√		√
2019	别克	新君威	主动安全控制模块	√	√	√	√	√	√		√
2019	别克	新君威	前视摄像头模块	√	√	√	√	√	√		√
2019	别克	新君威	远程雷达传感器模块	√	√	√	√	√	√		√
2019	别克	新君威	无钥匙进入控制模块	√	√	√	√	√	√		√
2019	别克	新君威	收音机	√	√	√	√	√	√		√
2019	别克	新君威	行人警报声音控制模块	√	√	√	√	√	√		√
2019	别克	新君威	放大器	√	√	√	√	√	√		√
2019	别克	新君威	后部音频控制模块	√	√	√	√	√	√		√
2019	别克	新君威	车身控制模块	√	√	√	√	√	√		√
2019	别克	新君威	制动助力器控制模块	√	√	√	√	√	√		√
2019	别克	新君威	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	√		√
2019	别克	新君威	乘客感知模块	√	√	√	√	√	√		√
2019	别克	新君威	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	√		√
2019	别克	新君威	动力转向控制模块	√	√	√	√	√	√		√
2019	别克	新君威	电动空调压缩机控制模块	√	√	√	√	√	√		√
2019	别克	新君威	转向柱锁止控制模块	√	√	√	√	√	√		√
2019	别克	新君威	悬架控制模块	√	√	√	√	√	√		√
2019	别克	Velite	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	√		√
2019	别克	Velite	远程通信接口控制模块	√	√	√	√	√	√		√
2019	别克	Velite	驱动电机控制模块1	√	√	√	√	√	√		√
2019	别克	Velite	驱动电机控制模块2	√	√	√	√	√	√		√
2019	别克	Velite	混合动力系控制模块	√	√	√	√	√	√		√
2019	别克	Velite	发动机控制模块	√	√	√	√	√	√		√
2019	别克	Velite	转向柱锁止控制模块	√	√	√	√	√	√		√
2019	别克	Velite	人机界面控制模块	√	√	√	√	√	√		√

2019	别克	Velite	电动空调压缩机控制模块	√	√	√	√	√	√		√
2019	别克	Velite	蓄电池能量控制模块	√	√	√	√	√	√		√
2019	别克	Velite	混合动力系控制模块2	√	√	√	√	√	√		√
2019	别克	Velite	前大灯控制模块	√	√	√	√	√	√		√
2019	别克	Velite	动力转向控制模块	√	√	√	√	√	√		√
2019	别克	Velite	制动助力器控制模块	√	√	√	√	√	√		√
2019	别克	Velite	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	√		√
2019	别克	Velite	多轴加速度传感器模块	√	√	√	√	√	√		√
2019	别克	Velite	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	√		√
2019	别克	Velite	无钥匙进入控制模块	√	√	√	√	√	√		√
2019	别克	Velite	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	√		√
2019	别克	Velite	组合仪表	√	√	√	√	√	√		√
2019	别克	Velite	左侧物体检测控制模块	√	√	√	√	√	√		√
2019	别克	Velite	右侧物体检测控制模块	√	√	√	√	√	√		√
2019	别克	Velite	串行数据网关模块	√	√	√	√	√	√		√
2019	别克	Velite	主动安全控制模块	√	√	√	√	√	√		√
2019	别克	Velite	远程雷达传感器模块	√	√	√	√	√	√		√
2019	别克	Velite	前视摄像头模块	√	√	√	√	√	√		√
2019	别克	Velite	放大器	√	√	√	√	√	√		√
2019	别克	Velite	收音机	√	√	√	√	√	√		√
2019	别克	Velite	收音机/HVAC控制装置	√	√	√	√	√	√		√
2019	别克	Velite	HVAC控制装置	√	√	√	√	√	√		√
2019	别克	Velite	行人警报声音控制模块	√	√	√	√	√	√		√
2019	别克	Velite	车身控制模块	√	√	√	√	√	√		√
2019	别克	Velite	收音机控制装置	√	√	√	√	√	√		√
2019	别克	威朗	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	√		√
2019	别克	威朗	发动机控制模块	√	√	√	√	√	√		√
2019	别克	威朗	转向柱锁止控制模块	√	√	√	√	√	√		√
2019	别克	威朗	人机界面控制模块	√	√	√	√	√	√		√
2019	别克	威朗	前大灯控制模块	√	√	√	√	√	√		√
2019	别克	威朗	远程通信接口控制模块	√	√	√	√	√	√		√
2019	别克	威朗	变速器控制模块	√	√	√	√	√	√		√
2019	别克	威朗	无钥匙进入控制模块	√	√	√	√	√	√		√
2019	别克	威朗	HVAC控制装置	√	√	√	√	√	√		√
2019	别克	威朗	收音机控制装置	√	√	√	√	√	√		√
2019	别克	威朗	收音机	√	√	√	√	√	√		√
2019	别克	威朗	组合仪表	√	√	√	√	√	√		√
2019	别克	威朗	左侧物体检测控制模块	√	√	√	√	√	√		√

2019	别克	威朗	串行数据网关模块	√	√	√	√	√	√		√
2019	别克	威朗	右侧物体检测控制模块	√	√	√	√	√	√		√
2019	别克	威朗	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	√		√
2019	别克	威朗	主动安全控制模块	√	√	√	√	√	√		√
2019	别克	威朗	前视摄像头模块	√	√	√	√	√	√		√
2019	别克	威朗	远程雷达传感器模块	√	√	√	√	√	√		√
2019	别克	威朗	车身控制模块	√	√	√	√	√	√		√
2019	别克	威朗	放大器	√	√	√	√	√	√		√
2019	别克	威朗	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	√		√
2019	别克	威朗	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	√		√
2019	别克	威朗	多轴加速度传感器模块	√	√	√	√	√	√		√
2019	别克	威朗	动力转向控制模块	√	√	√	√	√	√		√
2019	别克	威朗	方向盘转角传感器模块	√	√	√	√	√	√		√
2019	别克	威朗	电源变压器	√	√	√	√	√	√		√
2019	别克	GL6	发动机控制模块	√	√	√	√	√			
2019	别克	GL6	变速器控制模块	√	√	√	√	√			
2019	别克	GL6	车身控制模块	√	√	√	√	√			
2019	别克	GL6	仪表控制模块	√	√	√	√	√			
2019	别克	GL6	安全气囊控制模块	√	√	√	√	√			
2019	别克	GL6	空调控制模块	√	√	√	√	√			
2019	别克	GL6	防抱死制动控制模块	√	√	√	√	√			
2019	别克	GL6	电动转向控制模块	√	√	√	√	√			
2019	别克	GL6	方向盘管柱锁止模块	√	√	√	√	√			
2019	别克	GL6	收音机控制模块	√	√	√	√	√			
2019	别克	GL6	前视摄像头模块	√	√	√	√	√			
2019	别克	GL6	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√			
2019	别克	GL6	远程通信接口控制模块	√	√	√	√	√			
2019	别克	GL6	通讯网关模块	√	√	√	√	√			
2019	别克	GL6	路由器控制模块	√	√	√	√	√			
2019	别克	阅朗	发动机控制模块	√	√	√	√	√			
2019	别克	阅朗	变速器控制模块	√	√	√	√	√			
2019	别克	阅朗	车身控制模块	√	√	√	√	√			
2019	别克	阅朗	仪表控制模块	√	√	√	√	√			
2019	别克	阅朗	安全气囊控制模块	√	√	√	√	√			
2019	别克	阅朗	空调控制模块	√	√	√	√	√			
2019	别克	阅朗	防抱死制动控制模块	√	√	√	√	√			
2019	别克	阅朗	电动转向控制模块	√	√	√	√	√			
2019	别克	阅朗	方向盘管柱锁止模块	√	√	√	√	√			

2019	别克	阅朗	方向盘角度传感器	√	√	√	√	√			
2019	别克	阅朗	收音机控制模块	√	√	√	√	√			
2019	别克	阅朗	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√			
2019	别克	阅朗	电源控制模块	√	√	√	√	√			
2019	别克	阅朗	中控面板模块	√	√	√	√	√			
2019	别克	阅朗	远程通信接口控制模块	√	√	√	√	√			
2019	别克	阅朗	通讯网关模块	√	√	√	√	√			
2019	别克	全新英朗	发动机控制模块	√	√	√	√	√			
2019	别克	全新英朗	变速器控制模块	√	√	√	√	√			
2019	别克	全新英朗	车身控制模块	√	√	√	√	√			
2019	别克	全新英朗	仪表控制模块	√	√	√	√	√			
2019	别克	全新英朗	安全气囊控制模块	√	√	√	√	√			
2019	别克	全新英朗	空调控制模块	√	√	√	√	√			
2019	别克	全新英朗	防抱死制动控制模块	√	√	√	√	√			
2019	别克	全新英朗	电动转向控制模块	√	√	√	√	√			
2019	别克	全新英朗	方向盘管柱锁止模块	√	√	√	√	√			
2019	别克	全新英朗	方向盘转角传感器	√	√	√	√	√			
2019	别克	全新英朗	收音机控制模块	√	√	√	√	√			
2019	别克	全新英朗	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√			
2019	别克	全新英朗	电源控制模块	√	√	√	√	√			
2019	别克	全新英朗	中控面板模块	√	√	√	√	√			
2019	别克	全新英朗	远程通信接口控制模块	√	√	√	√	√			
2019	别克	全新英朗	通讯网关模块	√	√	√	√	√			
2018	别克	全新英朗	发动机控制模块	√	√	√	√	√			
2018	别克	全新英朗	变速器控制模块	√	√	√	√	√			
2018	别克	全新英朗	车身控制模块	√	√	√	√	√			
2018	别克	全新英朗	仪表控制模块	√	√	√	√	√			
2018	别克	全新英朗	安全气囊控制模块	√	√	√	√	√			
2018	别克	全新英朗	空调控制模块	√	√	√	√	√			
2018	别克	全新英朗	防抱死制动控制模块	√	√	√	√	√			
2018	别克	全新英朗	电动转向控制模块	√	√	√	√	√			
2018	别克	全新英朗	方向盘管柱锁止模块	√	√	√	√	√			
2018	别克	全新英朗	方向盘转角传感器	√	√	√	√	√			
2018	别克	全新英朗	收音机控制模块	√	√	√	√	√			
2018	别克	全新英朗	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√			
2018	别克	全新英朗	电源控制模块	√	√	√	√	√			
2018	别克	全新英朗	中控面板模块	√	√	√	√	√			
2018	别克	全新英朗	远程通信接口控制模块	√	√	√	√	√			

2018	别克	全新英朗	通讯网关模块	√	√	√	√	√			
2018	别克	阅朗	发动机控制模块	√	√	√	√	√			
2018	别克	阅朗	变速器控制模块	√	√	√	√	√			
2018	别克	阅朗	车身控制模块	√	√	√	√	√			
2018	别克	阅朗	仪表控制模块	√	√	√	√	√			
2018	别克	阅朗	安全气囊控制模块	√	√	√	√	√			
2018	别克	阅朗	空调控制模块	√	√	√	√	√			
2018	别克	阅朗	防抱死制动控制模块	√	√	√	√	√			
2018	别克	阅朗	电动转向控制模块	√	√	√	√	√			
2018	别克	阅朗	方向盘管柱锁止模块	√	√	√	√	√			
2018	别克	阅朗	方向盘角度传感器	√	√	√	√	√			
2018	别克	阅朗	收音机控制模块	√	√	√	√	√			
2018	别克	阅朗	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√			
2018	别克	阅朗	电源控制模块	√	√	√	√	√			
2018	别克	阅朗	中控面板模块	√	√	√	√	√			
2018	别克	阅朗	远程通信接口控制模块	√	√	√	√	√			
2018	别克	阅朗	通讯网关模块	√	√	√	√	√			
2018	别克	GL6	发动机控制模块	√	√	√	√	√			
2018	别克	GL6	变速器控制模块	√	√	√	√	√			
2018	别克	GL6	车身控制模块	√	√	√	√	√			
2018	别克	GL6	仪表控制模块	√	√	√	√	√			
2018	别克	GL6	安全气囊控制模块	√	√	√	√	√			
2018	别克	GL6	空调控制模块	√	√	√	√	√			
2018	别克	GL6	防抱死制动控制模块	√	√	√	√	√			
2018	别克	GL6	电动转向控制模块	√	√	√	√	√			
2018	别克	GL6	方向盘管柱锁止模块	√	√	√	√	√			
2018	别克	GL6	收音机控制模块	√	√	√	√	√			
2018	别克	GL6	前视摄像头模块	√	√	√	√	√			
2018	别克	GL6	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√			
2018	别克	GL6	远程通信接口控制模块	√	√	√	√	√			
2018	别克	GL6	通讯网关模块	√	√	√	√	√			
2018	别克	GL6	路由器控制模块	√	√	√	√	√			
2017	别克	全新英朗	发动机控制模块	√	√	√	√	√			
2017	别克	全新英朗	变速器控制模块	√	√	√	√	√			
2017	别克	全新英朗	车身控制模块	√	√	√	√	√			
2017	别克	全新英朗	仪表控制模块	√	√	√	√	√			
2017	别克	全新英朗	安全气囊控制模块	√	√	√	√	√			
2017	别克	全新英朗	空调控制模块	√	√	√	√	√			

2017	别克	全新英朗	防抱死制动控制模块	√	√	√	√	√			
2017	别克	全新英朗	电动转向控制模块	√	√	√	√	√			
2017	别克	全新英朗	方向盘管柱锁止模块	√	√	√	√	√			
2017	别克	全新英朗	收音机控制模块	√	√	√	√	√			
2017	别克	全新英朗	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√			
2017	别克	全新英朗	电源控制模块	√	√	√	√	√			
2017	别克	全新英朗	中控面板模块	√	√	√	√	√			
2017	别克	全新英朗	远程通信接口控制模块	√	√	√	√	√			
2017	别克	全新英朗	方向盘角度传感器	√	√	√	√	√			
2018	别克	昂科拉	前大灯控制模块	√	√	√	√	√	√	0074	√
2018	别克	昂科拉	远程通信接口控制模块	√	√	√	√	√	√		√
2018	别克	昂科拉	发动机控制模块	√	√	√	√	√	√		√
2018	别克	昂科拉	前视摄像头模块	√	√	√	√	√	√		√
2018	别克	昂科拉	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	√	0060	√
2018	别克	昂科拉	动力转向控制模块	√	√	√	√	√	√	0206	√
2018	别克	昂科拉	方向盘转角传感器模块	√	√	√	√	√	√		√
2018	别克	昂科拉	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	√		√
2018	别克	昂科拉	收音机	√	√	√	√	√	√		√
2018	别克	昂科拉	放大器	√	√	√	√	√	√		√
2018	别克	昂科拉	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	√		√
2018	别克	昂科拉	无钥匙进入控制模块	√	√	√	√	√	√		√
2018	别克	昂科拉	车身控制模块	√	√	√	√	√	√		√
2018	别克	昂科拉	人机界面控制模块	√	√	√	√	√	√	0037	√
2018	别克	昂科拉	组合仪表	√	√	√	√	√	√	0236	√
2018	别克	昂科拉	左侧物体检测控制模块	√	√	√	√	√	√		√
2018	别克	昂科拉	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	√		√
2018	别克	昂科拉	串行数据网关模块	√	√	√	√	√	√		√
2018	别克	昂科拉	挂车照明控制模块	√	√	√	√	√	√	0236	√
2018	别克	昂科拉	变速器控制模块	√	√	√	√	√	√		√
2018	别克	新君威	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	√		√
2018	别克	新君威	前大灯控制模块	√	√	√	√	√	√	0074	√
2018	别克	新君威	远程通信接口控制模块	√	√	√	√	√	√		√
2018	别克	新君威	混合动力系控制模块2	√	√	√	√	√	√		√
2018	别克	新君威	发动机控制模块	√	√	√	√	√	√		√
2018	别克	新君威	电源变压器	√	√	√	√	√	√		√
2018	别克	新君威	座椅记忆控制模块 - 驾驶员	√	√	√	√	√	√	0186	√
2018	别克	新君威	人机界面控制模块	√	√	√	√	√	√	0037	√
2018	别克	新君威	HVAC控制装置	√	√	√	√	√	√	0231	√

2018	别克	新君威	收音机控制装置	√	√	√	√	√	√		√
2018	别克	新君威	组合仪表	√	√	√	√	√	√	0236	√
2018	别克	新君威	左侧物体检测控制模块	√	√	√	√	√	√		√
2018	别克	新君威	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	√		√
2018	别克	新君威	串行数据网关模块	√	√	√	√	√	√		√
2018	别克	新君威	驱动电机控制模块1	√	√	√	√	√	√		√
2018	别克	新君威	驱动电机控制模块2	√	√	√	√	√	√		√
2018	别克	新君威	混合动力系控制模块	√	√	√	√	√	√	0140	√
2018	别克	新君威	底盘控制模块	√	√	√	√	√	√		√
2018	别克	新君威	变速器控制模块	√	√	√	√	√	√		√
2018	别克	新君威	变速器档位控制模块	√	√	√	√	√	√		√
2018	别克	新君威	主动安全控制模块	√	√	√	√	√	√		√
2018	别克	新君威	前视摄像头模块	√	√	√	√	√	√		√
2018	别克	新君威	远程雷达传感器模块	√	√	√	√	√	√	0247	√
2018	别克	新君威	无钥匙进入控制模块	√	√	√	√	√	√		√
2018	别克	新君威	收音机	√	√	√	√	√	√		√
2018	别克	新君威	行人警报声音控制模块	√	√	√	√	√	√		√
2018	别克	新君威	放大器	√	√	√	√	√	√		√
2018	别克	新君威	后部音频控制模块	√	√	√	√	√	√		√
2018	别克	新君威	车身控制模块	√	√	√	√	√	√		√
2018	别克	新君威	制动助力器控制模块	√	√	√	√	√	√		√
2018	别克	新君威	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	√		√
2018	别克	新君威	乘客感知模块	√	√	√	√	√	√	0111	√
2018	别克	新君威	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	√		√
2018	别克	新君威	动力转向控制模块	√	√	√	√	√	√		√
2018	别克	新君威	电动空调压缩机控制模块	√	√	√	√	√	√		√
2018	别克	新君威	转向柱锁止控制模块	√	√	√	√	√	√	0236	√
2018	别克	新君威	悬架控制模块	√	√	√	√	√	√		√
2018	别克	Velite	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	√		√
2018	别克	Velite	远程通信接口控制模块	√	√	√	√	√	√		√
2018	别克	Velite	驱动电机控制模块1	√	√	√	√	√	√		√
2018	别克	Velite	驱动电机控制模块2	√	√	√	√	√	√		√
2018	别克	Velite	混合动力系控制模块	√	√	√	√	√	√	0140	√
2018	别克	Velite	发动机控制模块	√	√	√	√	√	√		√
2018	别克	Velite	转向柱锁止控制模块	√	√	√	√	√	√	0236	√
2018	别克	Velite	人机界面控制模块	√	√	√	√	√	√	0037	√
2018	别克	Velite	电动空调压缩机控制模块	√	√	√	√	√	√		√
2018	别克	Velite	蓄电池能量控制模块	√	√	√	√	√	√		√

2018	别克	Velite	混合动力系控制模块2	√	√	√	√	√	√		√
2018	别克	Velite	前大灯控制模块	√	√	√	√	√	√	0074	√
2018	别克	Velite	动力转向控制模块	√	√	√	√	√	√		√
2018	别克	Velite	制动助力器控制模块	√	√	√	√	√	√		√
2018	别克	Velite	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	√		√
2018	别克	Velite	多轴加速度传感器模块	√	√	√	√	√	√		√
2018	别克	Velite	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	√		√
2018	别克	Velite	无钥匙进入控制模块	√	√	√	√	√	√		√
2018	别克	Velite	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	√		√
2018	别克	Velite	组合仪表	√	√	√	√	√	√	0236	√
2018	别克	Velite	左侧物体检测控制模块	√	√	√	√	√	√		√
2018	别克	Velite	右侧物体检测控制模块	√	√	√	√	√	√		√
2018	别克	Velite	串行数据网关模块	√	√	√	√	√	√		√
2018	别克	Velite	主动安全控制模块	√	√	√	√	√	√		√
2018	别克	Velite	远程雷达传感器模块	√	√	√	√	√	√	0247	√
2018	别克	Velite	前视摄像头模块	√	√	√	√	√	√		√
2018	别克	Velite	放大器	√	√	√	√	√	√		√
2018	别克	Velite	收音机	√	√	√	√	√	√		√
2018	别克	Velite	收音机/HVAC控制装置	√	√	√	√	√	√		√
2018	别克	Velite	HVAC控制装置	√	√	√	√	√	√	0231	√
2018	别克	Velite	行人警报声音控制模块	√	√	√	√	√	√		√
2018	别克	Velite	车身控制模块	√	√	√	√	√	√		√
2018	别克	Velite	收音机控制装置	√	√	√	√	√	√		√
2018	别克	威朗	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	√		√
2018	别克	威朗	发动机控制模块	√	√	√	√	√	√		√
2018	别克	威朗	转向柱锁止控制模块	√	√	√	√	√	√	0236	√
2018	别克	威朗	人机界面控制模块	√	√	√	√	√	√	0037	√
2018	别克	威朗	前大灯控制模块	√	√	√	√	√	√		√
2018	别克	威朗	远程通信接口控制模块	√	√	√	√	√	√		√
2018	别克	威朗	变速器控制模块	√	√	√	√	√	√		√
2018	别克	威朗	无钥匙进入控制模块	√	√	√	√	√	√		√
2018	别克	威朗	HVAC控制装置	√	√	√	√	√	√	0231	√
2018	别克	威朗	收音机控制装置	√	√	√	√	√	√		√
2018	别克	威朗	收音机	√	√	√	√	√	√		√
2018	别克	威朗	组合仪表	√	√	√	√	√	√	0236	√
2018	别克	威朗	左侧物体检测控制模块	√	√	√	√	√	√		√
2018	别克	威朗	串行数据网关模块	√	√	√	√	√	√		√
2018	别克	威朗	右侧物体检测控制模块	√	√	√	√	√	√		√

2018	别克	威朗	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	√		√
2018	别克	威朗	主动安全控制模块	√	√	√	√	√	√		√
2018	别克	威朗	前视摄像头模块	√	√	√	√	√	√		√
2018	别克	威朗	远程雷达传感器模块	√	√	√	√	√	√	0247	√
2018	别克	威朗	车身控制模块	√	√	√	√	√	√		√
2018	别克	威朗	放大器	√	√	√	√	√	√		√
2018	别克	威朗	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	√		√
2018	别克	威朗	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	√		√
2018	别克	威朗	多轴加速度传感器模块	√	√	√	√	√	√		√
2018	别克	威朗	动力转向控制模块	√	√	√	√	√	√		√
2018	别克	威朗	方向盘转角传感器模块	√	√	√	√	√	√		√
2018	别克	威朗	电源变压器	√	√	√	√	√	√		√
2017	别克	昂科雷	座椅记忆控制模块	√	√	√	√	√	√		√
2017	别克	昂科雷	前排座椅加热控制模块	√	√	√	√	√	√		√
2017	别克	昂科雷	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	√		√
2017	别克	昂科雷	乘客感知模块	√	√	√	√	√	√	0111	√
2017	别克	昂科雷	遥控门锁接收器	√	√	√	√	√	√		√
2017	别克	昂科雷	前大灯控制模块	√	√	√	√	√	√		√
2017	别克	昂科雷	举升门控制模块	√	√	√	√	√	√	0241	√
2017	别克	昂科雷	远程通信接口控制模块	√	√	√	√	√	√		√
2017	别克	昂科雷	车身控制模块	√	√	√	√	√	√		√
2017	别克	昂科雷	驾驶员车门开关面板控制模块	√	√	√	√	√	√		√
2017	别克	昂科雷	个人音频链路控制模块	√	√	√	√	√	√	0225	√
2017	别克	昂科雷	乘客车门开关面板控制模块	√	√	√	√	√	√		√
2017	别克	昂科雷	收音机	√	√	√	√	√	√	0237	√
2017	别克	昂科雷	后部音频控制模块	√	√	√	√	√	√		√
2017	别克	昂科雷	组合仪表	√	√	√	√	√	√		√
2017	别克	昂科雷	左侧物体检测控制模块	√	√	√	√	√	√		√
2017	别克	昂科雷	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	√	0236	√
2017	别克	昂科雷	右侧物体检测控制模块	√	√	√	√	√	√		√
2017	别克	昂科雷	防盗模块	√	√	√	√	√	√		√
2017	别克	昂科雷	后差速器离合器控制模块	√	√	√	√	√	√	0170	√
2017	别克	昂科雷	串行数据网关模块	√	√	√	√	√	√		√
2017	别克	昂科雷	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	√		√
2017	别克	昂科雷	前视摄像头模块	√	√	√	√	√	√		√
2017	别克	昂科雷	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	√		√
2017	别克	昂科雷	发动机控制模块	√	√	√	√	√	√		√
2017	别克	昂科雷	变速器控制模块	√	√	√	√	√	√		√

2017	别克	昂科雷	转向柱锁止控制模块	√	√	√	√	√	√		√
2017	别克	昂科拉	远程通信接口控制模块	√	√	√	√	√	√		√
2017	别克	昂科拉	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	√	0236	√
2017	别克	昂科拉	组合仪表	√	√	√	√	√	√	0236	√
2017	别克	昂科拉	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	√		√
2017	别克	昂科拉	无钥匙进入控制模块	√	√	√	√	√	√		√
2017	别克	昂科拉	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	√	0060	√
2017	别克	昂科拉	动力转向控制模块	√	√	√	√	√	√	0206	√
2017	别克	昂科拉	方向盘转角传感器模块	√	√	√	√	√	√		√
2017	别克	昂科拉	收音机	√	√	√	√	√	√		√
2017	别克	昂科拉	车身控制模块	√	√	√	√	√	√		√
2017	别克	昂科拉	放大器	√	√	√	√	√	√		√
2017	别克	昂科拉	人机界面控制模块	√	√	√	√	√	√	0037	√
2017	别克	昂科拉	前大灯控制模块	√	√	√	√	√	√	0074	√
2017	别克	昂科拉	电源变压器	√	√	√	√	√	√		√
2017	别克	昂科拉	发动机控制模块	√	√	√	√	√	√		√
2017	别克	昂科拉	串行数据网关模块	√	√	√	√	√	√		√
2017	别克	昂科拉	左侧物体检测控制模块	√	√	√	√	√	√		√
2017	别克	昂科拉	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	√		√
2017	别克	昂科拉	前视摄像头模块	√	√	√	√	√	√		√
2017	别克	昂科拉	变速器控制模块	√	√	√	√	√	√		√
2017	别克	昂科拉	转向柱锁止控制模块	√	√	√	√	√	√	0236	√
2017	别克	昂科拉	后差速器离合器控制模块	√	√	√	√	√	√		√
2017	别克	昂科威	举升门控制模块	√	√	√	√	√	√		√
2017	别克	昂科威	转向柱锁止控制模块	√	√	√	√	√	√	0236	√
2017	别克	昂科威	前大灯控制模块	√	√	√	√	√	√	0074	√
2017	别克	昂科威	远程通信接口控制模块	√	√	√	√	√	√		√
2017	别克	昂科威	放大器	√	√	√	√	√	√		√
2017	别克	昂科威	人机界面控制模块	√	√	√	√	√	√	0037	√
2017	别克	昂科威	收音机	√	√	√	√	√	√		√
2017	别克	昂科威	组合仪表	√	√	√	√	√	√	0236	√
2017	别克	昂科威	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	√		√
2017	别克	昂科威	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	√		√
2017	别克	昂科威	无钥匙进入控制模块	√	√	√	√	√	√		√
2017	别克	昂科威	收音机控制装置	√	√	√	√	√	√		√
2017	别克	昂科威	HVAC控制装置	√	√	√	√	√	√	0231	√
2017	别克	昂科威	车身控制模块	√	√	√	√	√	√		√
2017	别克	昂科威	左侧物体检测控制模块	√	√	√	√	√	√		√

2017	别克	昂科威	右侧物体检测控制模块	√	√	√	√	√	√		√
2017	别克	昂科威	座椅记忆控制模块 - 驾驶员	√	√	√	√	√	√	0186	√
2017	别克	昂科威	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	√		√
2017	别克	昂科威	电源变压器	√	√	√	√	√	√		√
2017	别克	昂科威	变速器控制模块	√	√	√	√	√	√		√
2017	别克	昂科威	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	√		√
2017	别克	昂科威	串行数据网关模块	√	√	√	√	√	√		√
2017	别克	昂科威	发动机控制模块	√	√	√	√	√	√		√
2017	别克	昂科威	主动安全控制模块	√	√	√	√	√	√		√
2017	别克	昂科威	远程雷达传感器模块	√	√	√	√	√	√	0247	√
2017	别克	昂科威	视频处理控制模块	√	√	√	√	√	√		√
2017	别克	昂科威	前视摄像头模块	√	√	√	√	√	√		√
2017	别克	昂科威	后差速器离合器控制模块	√	√	√	√	√	√		√
2017	别克	昂科威	多轴加速度传感器模块	√	√	√	√	√	√		√
2017	别克	昂科威	悬架控制模块	√	√	√	√	√	√		√
2017	别克	昂科威	动力转向控制模块	√	√	√	√	√	√		√
2017	别克	昂科威	方向盘转角传感器模块	√	√	√	√	√	√		√
2017	别克	昂科威	辅助DC/AC电源转换器模块	√	√	√	√	√	√		√
2017	别克	GL8 ES/Avenir	无钥匙进入控制模块	√	√	√	√	√	√		√
2017	别克	GL8 ES/Avenir	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	√		√
2017	别克	GL8 ES/Avenir	远程通信接口控制模块	√	√	√	√	√	√		√
2017	别克	GL8 ES/Avenir	前大灯控制模块	√	√	√	√	√	√	0074	√
2017	别克	GL8 ES/Avenir	举升门控制模块	√	√	√	√	√	√		√
2017	别克	GL8 ES/Avenir	右侧电动滑动门控制模块	√	√	√	√	√	√		√
2017	别克	GL8 ES/Avenir	发动机控制模块	√	√	√	√	√	√		√
2017	别克	GL8 ES/Avenir	变速器控制模块	√	√	√	√	√	√		√
2017	别克	GL8 ES/Avenir	收音机控制装置	√	√	√	√	√	√		√
2017	别克	GL8 ES/Avenir	HVAC控制装置	√	√	√	√	√	√	0231	√
2017	别克	GL8 ES/Avenir	人机界面控制模块	√	√	√	√	√	√		√
2017	别克	GL8 ES/Avenir	收音机	√	√	√	√	√	√		√
2017	别克	GL8 ES/Avenir	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	√		√
2017	别克	GL8 ES/Avenir	前视摄像头模块	√	√	√	√	√	√		√
2017	别克	GL8 ES/Avenir	远程雷达传感器模块	√	√	√	√	√	√		√
2017	别克	GL8 ES/Avenir	转向柱锁止控制模块	√	√	√	√	√	√	0236	√
2017	别克	GL8 ES/Avenir	串行数据网关模块	√	√	√	√	√	√		√
2017	别克	GL8 ES/Avenir	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	√		√
2017	别克	GL8 ES/Avenir	距离感应巡航控制模块	√	√	√	√	√	√		√
2017	别克	GL8 ES/Avenir	底盘控制模块	√	√	√	√	√	√		√

2017	别克	GL8 ES/Avenir	组合仪表	√	√	√	√	√	√		√
2017	别克	GL8 ES/Avenir	后部音频控制模块	√	√	√	√	√	√		√
2017	别克	GL8 ES/Avenir	车身控制模块	√	√	√	√	√	√	0029	√
2017	别克	GL8 ES/Avenir	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	√		√
2017	别克	GL8 ES/Avenir	动力转向控制模块	√	√	√	√	√	√		√
2017	别克	GL8 ES/Avenir	防火墙控制模块	√	√	√	√	√	√		√
2017	别克	GL8豪华版MPV	车身控制模块	√	√	√	√	√	√		√
2017	别克	GL8豪华版MPV	前大灯控制模块	√	√	√	√	√	√	0074	√
2017	别克	GL8豪华版MPV	举升门控制模块	√	√	√	√	√	√	0241	√
2017	别克	GL8豪华版MPV	远程通信接口控制模块	√	√	√	√	√	√		√
2017	别克	GL8豪华版MPV	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	√		√
2017	别克	GL8豪华版MPV	右侧电动滑动门控制模块	√	√	√	√	√	√	0125	√
2017	别克	GL8豪华版MPV	前排座椅加热控制模块	√	√	√	√	√	√		√
2017	别克	GL8豪华版MPV	后排座椅加热控制模块	√	√	√	√	√	√		√
2017	别克	GL8豪华版MPV	收音机	√	√	√	√	√	√		√
2017	别克	GL8豪华版MPV	后部音频控制模块	√	√	√	√	√	√		√
2017	别克	GL8豪华版MPV	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	√		√
2017	别克	GL8豪华版MPV	无钥匙进入控制模块	√	√	√	√	√	√		√
2017	别克	GL8豪华版MPV	发动机控制模块	√	√	√	√	√	√		√
2017	别克	GL8豪华版MPV	变速器控制模块	√	√	√	√	√	√		√
2017	别克	GL8豪华版MPV	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	√		√
2017	别克	GL8豪华版MPV	转向柱锁止控制模块	√	√	√	√	√	√	0236	√
2017	别克	GL8豪华版MPV	组合仪表	√	√	√	√	√	√	0236	√
2017	别克	GL8豪华版MPV	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	√	0236	√
2017	别克	GL8豪华版MPV	多轴加速度传感器模块	√	√	√	√	√	√		√
2017	别克	GL8豪华版MPV	方向盘转角传感器模块	√	√	√	√	√	√		√
2017	别克	GL8豪华版MPV	动力转向控制模块	√	√	√	√	√	√		√
2017	别克	新君越	远程通信接口控制模块	√	√	√	√	√	√		√
2017	别克	新君越	变速器控制模块	√	√	√	√	√	√		√
2017	别克	新君越	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	√		√
2017	别克	新君越	无钥匙进入控制模块	√	√	√	√	√	√		√
2017	别克	新君越	放大器	√	√	√	√	√	√		√
2017	别克	新君越	人机界面控制模块	√	√	√	√	√	√	0037	√
2017	别克	新君越	HVAC控制装置	√	√	√	√	√	√	0231	√
2017	别克	新君越	收音机控制装置	√	√	√	√	√	√		√
2017	别克	新君越	媒体光盘播放器	√	√	√	√	√	√		√
2017	别克	新君越	后部音频控制模块	√	√	√	√	√	√		√
2017	别克	新君越	收音机	√	√	√	√	√	√		√

2017	别克	新君越	娱乐信息系统控制触摸板	√	√	√	√	√	√		√
2017	别克	新君越	组合仪表	√	√	√	√	√	√	0236	√
2017	别克	新君越	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	√		√
2017	别克	新君越	主动安全控制模块	√	√	√	√	√	√		√
2017	别克	新君越	前视摄像头模块	√	√	√	√	√	√		√
2017	别克	新君越	左侧物体检测控制模块	√	√	√	√	√	√		√
2017	别克	新君越	右侧物体检测控制模块	√	√	√	√	√	√		√
2017	别克	新君越	座椅记忆控制模块 - 驾驶员	√	√	√	√	√	√	0186	√
2017	别克	新君越	前大灯控制模块	√	√	√	√	√	√	0074	√
2017	别克	新君越	发动机控制模块	√	√	√	√	√	√		√
2017	别克	新君越	车身控制模块	√	√	√	√	√	√		√
2017	别克	新君越	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	√		√
2017	别克	新君越	距离感应巡航控制模块	√	√	√	√	√	√		√
2017	别克	新君越	电动空调压缩机控制模块	√	√	√	√	√	√		√
2017	别克	新君越	混合动力系控制模块2	√	√	√	√	√	√		√
2017	别克	新君越	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	√		√
2017	别克	新君越	制动助力器控制模块	√	√	√	√	√	√		√
2017	别克	新君越	悬架控制模块	√	√	√	√	√	√		√
2017	别克	新君越	动力转向控制模块	√	√	√	√	√	√		√
2017	别克	新君越	驱动电机控制模块1	√	√	√	√	√	√		√
2017	别克	新君越	驱动电机控制模块2	√	√	√	√	√	√		√
2017	别克	新君越	混合动力系控制模块	√	√	√	√	√	√	0140	√
2017	别克	新君越	底盘控制模块	√	√	√	√	√	√		√
2017	别克	新君越	变速器换挡控制模块	√	√	√	√	√	√		√
2017	别克	新君越	转向柱锁止控制模块	√	√	√	√	√	√	0236	√
2017	别克	新君越	串行数据网关模块	√	√	√	√	√	√		√
2017	别克	新君越	远程雷达传感器模块	√	√	√	√	√	√	0247	√
2017	别克	新君越	电源变压器	√	√	√	√	√	√		√
2017	别克	新君越	后差速器离合器控制模块	√	√	√	√	√	√		√
2017	别克	新君越	行人警报声音控制模块	√	√	√	√	√	√		√
2017	别克	新君越	变速器档位控制模块	√	√	√	√	√	√		√
2017	别克	新君威	远程通信接口控制模块	√	√	√	√	√	√		√
2017	别克	新君威	前大灯控制模块	√	√	√	√	√	√	0074	√
2017	别克	新君威	放大器	√	√	√	√	√	√		√
2017	别克	新君威	人机界面控制模块	√	√	√	√	√	√	0037	√
2017	别克	新君威	HVAC控制装置	√	√	√	√	√	√	0231	√
2017	别克	新君威	收音机	√	√	√	√	√	√		√
2017	别克	新君威	收音机控制装置	√	√	√	√	√	√		√

2017	别克	新君威	后部音频控制模块	√	√	√	√	√	√		√
2017	别克	新君威	组合仪表	√	√	√	√	√	√		√
2017	别克	新君威	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	√		√
2017	别克	新君威	车身控制模块	√	√	√	√	√	√		√
2017	别克	新君威	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	√		√
2017	别克	新君威	无钥匙进入控制模块	√	√	√	√	√	√		√
2017	别克	新君威	左侧物体检测控制模块	√	√	√	√	√	√		√
2017	别克	新君威	前排座椅加热控制模块	√	√	√	√	√	√		√
2017	别克	新君威	座椅记忆控制模块	√	√	√	√	√	√	0186	√
2017	别克	新君威	发动机控制模块	√	√	√	√	√	√		√
2017	别克	新君威	变速器控制模块	√	√	√	√	√	√		√
2017	别克	新君威	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	√		√
2017	别克	新君威	前视摄像头模块	√	√	√	√	√	√		√
2017	别克	新君威	距离感应巡航控制模块	√	√	√	√	√	√	0104	√
2017	别克	新君威	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	√		√
2017	别克	新君威	驻车制动控制模块	√	√	√	√	√	√		√
2017	别克	新君威	方向盘转角传感器模块	√	√	√	√	√	√		√
2017	别克	新君威	悬架控制模块	√	√	√	√	√	√		√
2017	别克	新君威	动力转向控制模块	√	√	√	√	√	√		√
2017	别克	Velite 5	转向柱锁止控制模块	√	√	√	√	√	√	0236	√
2017	别克	Velite 5	远程通信接口控制模块	√	√	√	√	√	√		√
2017	别克	Velite 5	车身控制模块	√	√	√	√	√	√		√
2017	别克	Velite 5	蓄电池能量控制模块	√	√	√	√	√	√		√
2017	别克	Velite 5	驱动电机控制模块1	√	√	√	√	√	√		√
2017	别克	Velite 5	驱动电机控制模块2	√	√	√	√	√	√		√
2017	别克	Velite 5	混合动力系控制模块	√	√	√	√	√	√	0140	√
2017	别克	Velite 5	混合动力系控制模块2	√	√	√	√	√	√		√
2017	别克	Velite 5	电动空调压缩机控制模块	√	√	√	√	√	√		√
2017	别克	Velite 5	发动机控制模块	√	√	√	√	√	√		√
2017	别克	Velite 5	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	√		√
2017	别克	Velite 5	主动安全控制模块	√	√	√	√	√	√		√
2017	别克	Velite 5	远程雷达传感器模块	√	√	√	√	√	√	0247	√
2017	别克	Velite 5	前视摄像头模块	√	√	√	√	√	√		√
2017	别克	Velite 5	组合仪表	√	√	√	√	√	√	0236	√
2017	别克	Velite 5	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	√		√
2017	别克	Velite 5	左侧物体检测控制模块	√	√	√	√	√	√		√
2017	别克	Velite 5	右侧物体检测控制模块	√	√	√	√	√	√		√
2017	别克	Velite 5	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	√		√

2017	别克	Velite 5	无钥匙进入控制模块	√	√	√	√	√	√		√
2017	别克	Velite 5	放大器	√	√	√	√	√	√		√
2017	别克	Velite 5	制动助力器控制模块	√	√	√	√	√	√		√
2017	别克	Velite 5	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	√		√
2017	别克	Velite 5	多轴加速度传感器模块	√	√	√	√	√	√		√
2017	别克	Velite 5	收音机	√	√	√	√	√	√		√
2017	别克	Velite 5	行人警报声音控制模块	√	√	√	√	√	√		√
2017	别克	Velite 5	人机界面控制模块	√	√	√	√	√	√	0037	√
2017	别克	Velite 5	收音机控制装置	√	√	√	√	√	√		√
2017	别克	Velite 5	HVAC控制装置	√	√	√	√	√	√	0231	√
2017	别克	Velite 5	前大灯控制模块	√	√	√	√	√	√	0074	√
2017	别克	Velite 5	动力转向控制模块	√	√	√	√	√	√		√
2017	别克	Velite 5	串行数据网关模块	√	√	√	√	√	√		√
2017	别克	威朗	远程通信接口控制模块	√	√	√	√	√	√		√
2017	别克	威朗	前大灯控制模块	√	√	√	√	√	√		√
2017	别克	威朗	车身控制模块	√	√	√	√	√	√		√
2017	别克	威朗	前排座椅加热控制模块	√	√	√	√	√	√		√
2017	别克	威朗	电源变压器	√	√	√	√	√	√		√
2017	别克	威朗	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	√		√
2017	别克	威朗	无钥匙进入控制模块	√	√	√	√	√	√		√
2017	别克	威朗	放大器	√	√	√	√	√	√		√
2017	别克	威朗	HVAC控制装置	√	√	√	√	√	√	0231	√
2017	别克	威朗	收音机控制装置	√	√	√	√	√	√		√
2017	别克	威朗	收音机	√	√	√	√	√	√		√
2017	别克	威朗	发动机控制模块	√	√	√	√	√	√		√
2017	别克	威朗	变速器控制模块	√	√	√	√	√	√		√
2017	别克	威朗	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	√		√
2017	别克	威朗	主动安全控制模块	√	√	√	√	√	√		√
2017	别克	威朗	前视摄像头模块	√	√	√	√	√	√		√
2017	别克	威朗	远程雷达传感器模块	√	√	√	√	√	√	0247	√
2017	别克	威朗	后差速器离合器控制模块	√	√	√	√	√	√		√
2017	别克	威朗	转向柱锁止控制模块	√	√	√	√	√	√	0236	√
2017	别克	威朗	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	√		√
2017	别克	威朗	多轴加速度传感器模块	√	√	√	√	√	√		√
2017	别克	威朗	动力转向控制模块	√	√	√	√	√	√		√
2017	别克	威朗	方向盘转角传感器模块	√	√	√	√	√	√		√
2017	别克	威朗	串行数据网关模块	√	√	√	√	√	√		√
2017	别克	威朗	组合仪表	√	√	√	√	√	√	0236	√

2017	别克	威朗	左侧物体检测控制模块	√	√	√	√	√	√		√
2017	别克	威朗	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	√		√
2017	别克	威朗	右侧物体检测控制模块	√	√	√	√	√	√		√
2017	别克	威朗	人机界面控制模块	√	√	√	√	√	√	0037	√
2016	别克	昂科雷	远程通信接口控制模块	√	√	√	√	√	√	0000	√
2016	别克	昂科雷	前大灯控制模块	√	√	√	√	√	√		√
2016	别克	昂科雷	举升门控制模块	√	√	√	√		√		√
2016	别克	昂科雷	车体控制模块	√	√	√	√	√	√	0001	√
2016	别克	昂科雷	遥控门锁接收器	√	√	√	√	√	√	0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009	√
2016	别克	昂科雷	乘客感知模块	√	√	√	√		√		√
2016	别克	昂科雷	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	√		√
2016	别克	昂科雷	平视显示器模块	√	√	√	√	√			√
2016	别克	昂科雷	仪表组	√	√	√	√	√			√
2016	别克	昂科雷	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	√		√
2016	别克	昂科雷	防盗模块	√	√	√	√				√
2016	别克	昂科雷	前排座椅加热控制模块	√	√	√	√				√
2016	别克	昂科雷	前视摄像头模块	√	√	√	√	√	√	0010 0011	√
2016	别克	昂科雷	左侧物体检测控制模块	√	√	√	√	√			√
2016	别克	昂科雷	右侧物体检测控制模块	√	√	√	√	√			√
2016	别克	昂科雷	座椅记忆控制模块	√	√	√	√	√			√
2016	别克	昂科雷	变速器控制模块	√	√	√	√	√	√	0012	√
2016	别克	昂科雷	驾驶员车门开关面板控制模块	√	√	√	√	√			√
2016	别克	昂科雷	乘客车门开关面板控制模块	√	√	√	√	√			√
2016	别克	昂科雷	个人音频链路控制模块	√	√	√			√	0013	√
2016	别克	昂科雷	收音机	√	√	√	√	√	√		√
2016	别克	昂科雷	后部音频控制模块	√	√	√	√	√			√
2016	别克	昂科雷	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	√	0014 0015	√
2016	别克	昂科雷	后差速器离合器控制模块	√	√	√	√	√	√		√
2016	别克	昂科拉	远程通信接口控制模块	√	√	√	√	√	√	0000	√
2016	别克	昂科拉	变速器控制模块	√	√	√	√	√	√		√
2016	别克	昂科拉	仪表组	√	√	√	√	√	√		√
2016	别克	昂科拉	发动机控制模块	√	√	√	√	√	√	0001 0016 0017 0018 0019 0020 0021 0022 0023	√
2016	别克	昂科拉	车体控制模块	√	√	√	√	√	√	0024 0003 0004 0005 0006 0007 0025 0026 0027 0028 0029 0001 0030 0031 0032 0033 0034 0008 0009	√
2016	别克	昂科拉	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	√		√
2016	别克	昂科拉	前排座椅加热控制模块	√	√	√	√	√			√
2016	别克	昂科拉	前视摄像头模块	√	√	√	√	√	√	0010 0011	√
2016	别克	昂科拉	左侧物体检测控制模块	√	√	√		√			√

2016	别克	昂科拉	右侧物体检测控制模块	√	√	√		√			√
2016	别克	昂科拉	座椅记忆控制模块	√	√	√	√	√	√	0035	√
2016	别克	昂科拉	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	√		√
2016	别克	昂科拉	收音机	√	√	√	√	√			√
2016	别克	昂科拉	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	√		√
2016	别克	昂科拉	动力转向控制模块	√	√	√	√		√		√
2016	别克	昂科拉	方向盘转角传感器模块	√	√	√			√		√
2016	别克	昂科拉	后差速器离合器控制模块	√	√	√	√	√	√		√
2016	别克	昂科拉	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	√	0015	√
2016	别克	昂科威	收音机	√	√	√	√	√	√	0036 0037	√
2016	别克	昂科威	前大灯控制模块	√	√	√	√	√	√		√
2016	别克	昂科威	举升门控制模块	√	√	√	√	√	√		√
2016	别克	昂科威	远程通信接口控制模块	√	√	√	√	√	√	0000	√
2016	别克	昂科威	发动机控制模块	√	√	√	√	√	√	0016 0019 0020 0038 0021 0039 0001	√
2016	别克	昂科威	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	√	0040	√
2016	别克	昂科威	仪表组	√	√	√	√	√	√		√
2016	别克	昂科威	前视摄像头模块	√	√	√	√		√	0010 0011	√
2016	别克	昂科威	左侧物体检测控制模块	√	√	√		√			√
2016	别克	昂科威	右侧物体检测控制模块	√	√	√		√			√
2016	别克	昂科威	座椅记忆控制模块 - 驾驶员	√	√	√	√	√	√	0035	√
2016	别克	昂科威	车体控制模块	√	√	√	√	√	√	0024 0003 0004 0005 0006 0007 0025 0026 0027 0028 0029 0001 0030 0031 0032 0033 0034 0008 0009	√
2016	别克	昂科威	无钥匙进入控制模块	√	√	√	√	√			√
2016	别克	昂科威	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	√		√
2016	别克	昂科威	转向柱锁止控制模块	√	√	√	√		√		√
2016	别克	昂科威	后差速器离合器控制模块	√	√	√	√	√	√	0041	√
2016	别克	昂科威	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	√		√
2016	别克	昂科威	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	√	0015	√
2016	别克	昂科威	远程雷达传感器模块	√	√	√	√		√	0042	√
2016	别克	昂科威	电源变压器	√	√	√	√	√			√
2016	别克	昂科威	变速器控制模块	√	√	√	√	√	√		√
2016	别克	昂科威	多轴加速度传感器模块	√	√	√			√		√
2016	别克	昂科威	动力转向控制模块	√	√	√	√		√		√
2016	别克	昂科威	方向盘转角传感器模块	√	√	√			√		√
2016	别克	昂科威	悬架控制模块	√	√	√	√	√			√
2016	别克	昂科威	主动安全控制模块	√	√	√	√	√			√
2016	别克	昂科威	人机界面控制模块	√	√	√	√	√	√	0037	√
2016	别克	昂科威	放大器	√	√	√	√				√

2016	别克	昂科威	收音机控制装置	√	√	√	√		√	0043	√
2016	别克	GL8基本版	车体控制模块	√	√	√	√	√	√	0001	√
2016	别克	GL8基本版	变速器控制模块	√	√	√	√	√	√		√
2016	别克	GL8基本版	发动机控制模块	√	√	√	√	√	√	0016 0017 0019 0020 0001 0023 0021	√
2016	别克	GL8基本版	仪表组	√	√	√	√	√			√
2016	别克	GL8基本版	串行数据网关模块	√	√	√	√	√	√		√
2016	别克	GL8基本版	收音机	√	√	√	√		√	0044	√
2016	别克	GL8基本版	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	√		√
2016	别克	GL8豪华版	远程通信接口控制模块	√	√	√	√	√	√	0000	√
2016	别克	GL8豪华版	变速器控制模块	√	√	√	√	√	√		√
2016	别克	GL8豪华版	前排座椅加热控制模块	√	√	√	√	√			√
2016	别克	GL8豪华版	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	√		√
2016	别克	GL8豪华版	后排座椅加热控制模块	√	√	√	√	√			√
2016	别克	GL8豪华版	前大灯控制模块	√	√	√	√	√	√		√
2016	别克	GL8豪华版	举升门控制模块	√	√	√	√	√	√		√
2016	别克	GL8豪华版	右侧电动滑动门控制模块	√	√	√	√	√	√		√
2016	别克	GL8豪华版	车体控制模块	√	√	√	√	√	√	0024 0003 0004 0005 0006 0007 0025 0026 0027 0028 0029 0001 0030 0031 0032 0033 0034 0008 0009	√
2016	别克	GL8豪华版	仪表组	√	√	√	√	√	√		√
2016	别克	GL8豪华版	收音机	√	√	√	√	√	√		√
2016	别克	GL8豪华版	后部音频控制模块	√	√	√	√	√	√		√
2016	别克	GL8豪华版	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	√		√
2016	别克	GL8豪华版	无钥匙进入控制模块	√	√	√	√	√			√
2016	别克	GL8豪华版	发动机控制模块	√	√	√	√	√	√	0001 0017 0019 0020 0023 0021 0039	√
2016	别克	GL8豪华版	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	√		√
2016	别克	GL8豪华版	多轴加速度传感器模块	√	√	√			√		√
2016	别克	GL8豪华版	方向盘转角传感器模块	√	√	√			√		√
2016	别克	GL8豪华版	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	√	0015	√
2016	别克	君越	变速器控制模块	√	√	√	√	√	√	0012	√
2016	别克	君越	蓄电池能量控制模块			√	√				√
2016	别克	君越	混合动力系控制模块	√	√	√	√	√	√	0001	√
2016	别克	君越	驱动电机控制模块	√	√	√	√				√
2016	别克	君越	远程通信接口控制模块	√	√	√	√	√	√	0000	√
2016	别克	君越	仪表组	√	√	√	√	√	√		√
2016	别克	君越	前大灯控制模块	√	√	√	√	√	√		√
2016	别克	君越	后差速器离合器控制模块	√	√	√	√	√			√
2016	别克	君越	车体控制模块	√	√	√	√	√	√	0024 0003 0004 0005 0006 0007 0025 0026 0027 0028 0029 0001 0030 0031 0032 0033 0034 0008 0009	√

2016	别克	君越	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	√		√
2016	别克	君越	放大器	√	√	√	√				√
2016	别克	君越	人机界面控制模块	√	√	√	√	√	√	0037	√
2016	别克	君越	HVAC控制装置	√	√	√	√	√	√	0043	√
2016	别克	君越	收音机控制装置	√	√	√	√		√	0043	√
2016	别克	君越	媒体光盘播放器	√	√	√	√	√			√
2016	别克	君越	后部音频控制模块	√	√	√	√	√			√
2016	别克	君越	收音机	√	√	√	√	√	√	0036 0037	√
2016	别克	君越	娱乐信息系统控制触摸板	√	√	√	√	√			√
2016	别克	君越	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	√		√
2016	别克	君越	无钥匙进入控制模块	√	√	√	√	√			√
2016	别克	君越	底盘控制模块	√	√	√	√	√	√	0021 0045 0046 0047	√
2016	别克	君越	发动机控制模块	√	√	√	√	√	√	0017 0019 0020 0023 0021 0039	√
2016	别克	君越	前视摄像头模块	√	√	√	√	√	√	0010 0011	√
2016	别克	君越	左侧物体检测控制模块	√	√	√		√			√
2016	别克	君越	座椅记忆控制模块 - 驾驶员	√	√	√	√	√	√	0035	√
2016	别克	君越	距离感应巡航控制模块	√	√	√	√		√		√
2016	别克	君越	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	√	0015	√
2016	别克	君越	动力转向控制模块	√	√	√	√		√		√
2016	别克	君越	悬架控制模块	√	√	√	√	√			√
2016	别克	君越	方向盘转角传感器模块	√	√	√			√		√
2016	别克	君越	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	√		√
2016	别克	君越	驻车制动控制模块	√	√	√	√	√	√	0048	√
2016	别克	君威	远程通信接口控制模块	√	√	√	√	√	√	0000	√
2016	别克	君威	变速器控制模块	√	√	√	√	√	√		√
2016	别克	君威	仪表组	√	√	√	√	√	√		√
2016	别克	君威	前大灯控制模块	√	√	√	√	√	√		√
2016	别克	君威	发动机控制模块	√	√	√	√	√	√	0016 0017 0019 0020 0001 0023 0021	√
2016	别克	君威	后差速器离合器控制模块	√	√	√	√	√			√
2016	别克	君威	车体控制模块	√	√	√	√	√	√	0024 0003 0004 0005 0006 0007 0025 0026 0027 0028 0029 0001 0030 0031 0032 0033 0034 0008 0009	√
2016	别克	君威	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	√		√
2016	别克	君威	放大器	√	√	√	√				√
2016	别克	君威	人机界面控制模块	√	√	√	√	√	√	0037	√
2016	别克	君威	HVAC控制装置	√	√	√	√	√	√	0043	√
2016	别克	君威	收音机控制装置	√	√	√	√		√	0043	√
2016	别克	君威	收音机	√	√	√	√	√	√	0036 0037	√
2016	别克	君威	娱乐信息系统控制触摸板	√	√	√	√	√			√

2016	别克	君威	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	√		√
2016	别克	君威	无钥匙进入控制模块	√	√	√	√	√			√
2016	别克	君威	前排座椅加热控制模块	√	√	√	√	√			√
2016	别克	君威	前视摄像头模块	√	√	√	√	√	√	0010 0011	√
2016	别克	君威	左侧物体检测控制模块	√	√	√		√			√
2016	别克	君威	座椅记忆控制模块	√	√	√	√	√	√	0035	√
2016	别克	君威	距离感应巡航控制模块	√	√	√	√		√		√
2016	别克	君威	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	√	0015	√
2016	别克	君威	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	√		√
2016	别克	君威	驻车制动控制模块	√	√	√	√	√	√	0048	√
2016	别克	君威	方向盘转角传感器模块	√	√	√			√		√
2016	别克	君威	悬架控制模块	√	√	√	√	√			√
2016	别克	君威	动力转向控制模块	√	√	√	√		√		√
2016	别克	威朗	变速器控制模块	√	√	√	√	√	√		√
2016	别克	威朗	发动机控制模块	√	√	√	√	√	√	0016 0019 0020 0038 0001 0021 0039 0049	√
2016	别克	威朗	远程通信接口控制模块	√	√	√	√	√	√	0000	√
2016	别克	威朗	前排座椅加热控制模块	√	√	√	√	√			√
2016	别克	威朗	前视摄像头模块	√	√	√	√		√	0010 0011	√
2016	别克	威朗	左侧物体检测控制模块	√	√	√		√			√
2016	别克	威朗	右侧物体检测控制模块	√	√	√		√			√
2016	别克	威朗	无钥匙进入控制模块	√	√	√	√	√			√
2016	别克	威朗	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	√		√
2016	别克	威朗	收音机	√	√	√	√	√	√	0036 0037	√
2016	别克	威朗	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	√	0015	√
2016	别克	威朗	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	√		√
2016	别克	威朗	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	√	0040	√
2016	别克	威朗	仪表组	√	√	√	√	√	√		√
2016	别克	威朗	多轴加速度传感器模块	√	√	√			√		√
2016	别克	威朗	动力转向控制模块	√	√	√	√		√		√
2016	别克	威朗	方向盘转角传感器模块	√	√	√			√		√
2016	别克	威朗	车体控制模块	√	√	√	√	√	√	0024 0003 0004 0005 0006 0007 0025 0026 0027 0028 0029 0001 0030 0031 0032 0033 0034 0008 0009	√
2016	别克	威朗	前大灯控制模块	√	√	√	√	√	√		√
2016	别克	威朗	主动安全控制模块	√	√	√	√	√			√
2016	别克	威朗	收音机控制装置	√	√	√	√		√	0043	√
2016	别克	威朗	HVAC控制装置	√	√	√	√	√	√	0043	√
2016	别克	威朗	放大器	√	√	√	√				√
2016	别克	威朗	人机界面控制模块	√	√	√	√	√	√	0037	√

2016	别克	威朗	远程雷达传感器模块	√	√	√	√		√	0042	√
2016	别克	威朗	电源变压器	√	√	√	√	√			√
2015	别克	昂科雷	前排座椅加热控制模块	√	√	√	√				√
2015	别克	昂科雷	前视摄像头模块	√	√	√	√	√	√	0010 0011	√
2015	别克	昂科雷	左侧物体检测控制模块	√	√	√		√			√
2015	别克	昂科雷	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	√		√
2015	别克	昂科雷	右侧物体检测控制模块	√	√	√		√			√
2015	别克	昂科雷	座椅记忆控制模块	√	√	√	√	√			√
2015	别克	昂科雷	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	√		√
2015	别克	昂科雷	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	√		√
2015	别克	昂科雷	乘客感知模块	√	√	√	√		√		√
2015	别克	昂科雷	遥控门锁接收器	√	√	√	√	√	√	0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009	√
2015	别克	昂科雷	收音机	√	√	√	√	√	√		√
2015	别克	昂科雷	后部音频控制模块	√	√	√	√	√			√
2015	别克	昂科雷	个人音频链路控制模块	√	√	√			√	0013	√
2015	别克	昂科雷	驾驶员车门开关面板控制模块	√	√	√	√	√			√
2015	别克	昂科雷	乘客车门开关面板控制模块	√	√	√	√	√			√
2015	别克	昂科雷	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	√	0014 0015	√
2015	别克	昂科雷	前大灯控制模块	√	√	√	√	√	√		√
2015	别克	昂科雷	远程通信接口控制模块	√	√	√	√	√	√	0000	√
2015	别克	昂科雷	举升门控制模块	√	√	√	√		√		√
2015	别克	昂科雷	仪表组	√	√	√	√	√			√
2015	别克	昂科雷	防盗模块	√	√	√	√				√
2015	别克	昂科雷	平视显示器模块	√	√	√	√	√			√
2015	别克	昂科雷	变速器控制模块	√	√	√	√	√	√	0012	√
2015	别克	昂科雷	车体控制模块	√	√	√	√	√	√	0001	√
2015	别克	昂科雷	发动机控制模块	√	√	√	√	√	√	0001 0019 0020 0021 0039	√
2015	别克	昂科拉	发动机控制模块	√	√	√	√	√	√	0001 0016 0017 0018 0019 0020 0021 0022 0023	√
2015	别克	昂科拉	变速器控制模块	√	√	√	√	√	√		√
2015	别克	昂科拉	远程通信接口控制模块	√	√	√	√	√	√	0000	√
2015	别克	昂科拉	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	√		√
2015	别克	昂科拉	动力转向控制模块	√	√	√	√		√		√
2015	别克	昂科拉	方向盘转角传感器模块	√	√	√			√		√
2015	别克	昂科拉	前排座椅加热控制模块	√	√	√	√	√			√
2015	别克	昂科拉	前视摄像头模块	√	√	√	√	√	√	0010 0011	√
2015	别克	昂科拉	左侧物体检测控制模块	√	√	√		√			√
2015	别克	昂科拉	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	√		√
2015	别克	昂科拉	右侧物体检测控制模块	√	√	√		√			√

2015	别克	昂科拉	座椅记忆控制模块	√	√	√	√	√	√	0035	√
2015	别克	昂科拉	仪表组	√	√	√	√	√	√		√
2015	别克	昂科拉	车体控制模块	√	√	√	√	√	√	0024 0003 0004 0005 0006 0007 0025 0026 0027 0028 0029 0001 0030 0031 0032 0033 0034 0008 0009	√
2015	别克	昂科拉	后差速器离合器控制模块	√	√	√	√	√	√		√
2015	别克	昂科拉	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	√		√
2015	别克	昂科拉	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	√	0015	√
2015	别克	昂科拉	收音机	√	√	√	√	√			√
2015	别克	昂科威	远程通信接口控制模块	√	√	√	√	√	√	0000	√
2015	别克	昂科威	变速器控制模块	√	√	√	√	√	√		√
2015	别克	昂科威	发动机控制模块	√	√	√	√	√	√	0016 0019 0020 0038 0021 0039 0001	√
2015	别克	昂科威	仪表组	√	√	√	√	√	√		√
2015	别克	昂科威	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	√		√
2015	别克	昂科威	无钥匙进入控制模块	√	√	√	√	√			√
2015	别克	昂科威	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	√		√
2015	别克	昂科威	多轴加速度传感器模块	√	√	√			√		√
2015	别克	昂科威	动力转向控制模块	√	√	√	√		√		√
2015	别克	昂科威	方向盘转角传感器模块	√	√	√			√		√
2015	别克	昂科威	左侧物体检测控制模块	√	√	√		√			√
2015	别克	昂科威	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	√	0040	√
2015	别克	昂科威	右侧物体检测控制模块	√	√	√		√			√
2015	别克	昂科威	车体控制模块	√	√	√	√	√	√	0024 0003 0004 0005 0006 0007 0025 0026 0027 0028 0029 0001 0030 0031 0032 0033 0034 0008 0009	√
2015	别克	昂科威	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	√	0015	√
2015	别克	昂科威	电源变压器	√	√	√	√	√			√
2015	别克	昂科威	前大灯控制模块	√	√	√	√	√	√		√
2015	别克	昂科威	悬架控制模块	√	√	√	√	√			√
2015	别克	昂科威	转向柱锁止控制模块	√	√	√	√		√		√
2015	别克	昂科威	后差速器离合器控制模块	√	√	√	√	√	√	0041	√
2015	别克	昂科威	放大器	√	√	√	√				√
2015	别克	昂科威	人机界面控制模块	√	√	√	√	√	√	0037	√
2015	别克	昂科威	HVAC控制装置	√	√	√	√	√	√	0043	√
2015	别克	昂科威	收音机控制装置	√	√	√	√		√	0043	√
2015	别克	昂科威	媒体光盘播放器	√	√	√	√	√			√
2015	别克	昂科威	收音机	√	√	√	√	√	√	0036 0037	√
2015	别克	昂科威	娱乐信息系统控制触摸板	√	√	√	√	√			√
2015	别克	昂科威	前视摄像头模块	√	√	√	√		√	0010 0011	√
2015	别克	昂科威	主动安全控制模块	√	√	√	√	√			√

2015	别克	昂科威	远程雷达传感器模块	√	√	√	√		√	0042	√
2015	别克	英朗	远程通信接口控制模块	√	√	√	√	√	√	0000	√
2015	别克	英朗	发动机控制模块	√	√	√	√	√	√	0016 0017 0019 0020 0001 0023 0021	√
2015	别克	英朗	前大灯控制模块	√	√	√	√	√	√		√
2015	别克	英朗	变速器控制模块	√	√	√	√	√	√		√
2015	别克	英朗	前排座椅加热控制模块	√	√	√	√	√			√
2015	别克	英朗	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	√		√
2015	别克	英朗	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	√		√
2015	别克	英朗	无钥匙进入控制模块	√	√	√	√	√			√
2015	别克	英朗	仪表组	√	√	√	√	√	√		√
2015	别克	英朗	车体控制模块	√	√	√	√	√	√	0029 0001 0030 0031 0032 0033 0034 0008 0009	√
2015	别克	英朗	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	√		√
2015	别克	英朗	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	√	0015	√
2015	别克	英朗	收音机	√	√	√	√	√			√
2015	别克	英朗	驻车制动控制模块	√	√	√	√	√	√	0048	√
2015	别克	英朗	动力转向控制模块	√	√	√	√		√		√
2015	别克	英朗	方向盘转角传感器模块	√	√	√			√		√
2015	别克	英朗	多轴加速度传感器模块	√	√	√			√		√
2015	别克	GL8基本版	车体控制模块	√	√	√	√	√	√	0001	√
2015	别克	GL8基本版	发动机控制模块	√	√	√	√	√	√	0016 0017 0019 0020 0001 0023 0021	√
2015	别克	GL8基本版	变速器控制模块	√	√	√	√	√	√		√
2015	别克	GL8基本版	串行数据网关模块	√	√	√	√	√	√		√
2015	别克	GL8基本版	仪表组	√	√	√	√	√			√
2015	别克	GL8基本版	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	√		√
2015	别克	GL8基本版	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	√		√
2015	别克	GL8基本版	收音机	√	√	√	√		√	0044	√
2015	别克	GL8豪华版	前大灯控制模块	√	√	√	√	√	√		√
2015	别克	GL8豪华版	举升门控制模块	√	√	√	√	√	√		√
2015	别克	GL8豪华版	远程通信接口控制模块	√	√	√	√	√	√	0000	√
2015	别克	GL8豪华版	右侧电动滑动门控制模块	√	√	√	√	√	√		√
2015	别克	GL8豪华版	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	√		√
2015	别克	GL8豪华版	多轴加速度传感器模块	√	√	√			√		√
2015	别克	GL8豪华版	方向盘转角传感器模块	√	√	√			√		√
2015	别克	GL8豪华版	变速器控制模块	√	√	√	√	√	√		√
2015	别克	GL8豪华版	仪表组	√	√	√	√	√	√		√
2015	别克	GL8豪华版	前排座椅加热控制模块	√	√	√	√	√			√
2015	别克	GL8豪华版	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	√		√
2015	别克	GL8豪华版	后排座椅加热控制模块	√	√	√	√	√			√

2015	别克	君威	前大灯控制模块	√	√	√	√	√	√		√
2015	别克	君威	远程通信接口控制模块	√	√	√	√	√	√	0000	√
2015	别克	君威	距离感应巡航控制模块	√	√	√	√		√		√
2015	别克	君威	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	√	0015	√
2015	别克	君威	变速器控制模块	√	√	√	√	√	√		√
2015	别克	君威	前排座椅加热控制模块	√	√	√	√	√			√
2015	别克	君威	前视摄像头模块	√	√	√	√	√	√	0010 0011	√
2015	别克	君威	左侧物体检测控制模块	√	√	√		√			√
2015	别克	君威	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	√		√
2015	别克	君威	座椅记忆控制模块	√	√	√	√	√	√	0035	√
2015	别克	君威	车体控制模块	√	√	√	√	√	√	0024 0003 0004 0005 0006 0007 0025 0026 0027 0028 0029 0001 0030 0031 0032 0033 0034 0008 0009	√
2015	别克	君威	仪表组	√	√	√	√	√	√		√
2015	别克	君威	无钥匙进入控制模块	√	√	√	√	√			√
2015	别克	君威	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	√		√
2015	别克	君威	后差速器离合器控制模块	√	√	√	√	√	√		√
2015	别克	君威	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	√		√
2015	别克	君威	驻车制动控制模块	√	√	√	√	√	√	0048	√
2015	别克	君威	方向盘转角传感器模块	√	√	√			√		√
2015	别克	君威	悬架控制模块	√	√	√	√	√			√
2015	别克	君威	动力转向控制模块	√	√	√	√	√			√
2015	别克	君威	发动机控制模块	√	√	√	√	√	√	0016 0017 0019 0020 0001 0023 0021	√
2015	别克	君威	收音机控制装置	√	√	√	√		√	0043	√
2015	别克	君威	HVAC控制装置	√	√	√	√	√	√	0043	√
2015	别克	君威	收音机	√	√	√	√	√	√	0036 0037	√
2015	别克	君威	放大器	√	√	√	√				√
2014	别克	昂科雷	后差速器离合器控制模块	√	√	√	√	√	√		√
2014	别克	昂科雷	车体控制模块	√	√	√	√	√	√	0001	√
2014	别克	昂科雷	仪表组	√	√	√	√	√			√
2014	别克	昂科雷	前大灯控制模块	√	√	√	√	√	√		√
2014	别克	昂科雷	远程通信接口控制模块	√	√	√	√	√	√	0000	√
2014	别克	昂科雷	举升门控制模块	√	√	√	√		√		√
2014	别克	昂科雷	遥控门锁接收器	√	√	√	√	√	√	0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009	√
2014	别克	昂科雷	防盗模块	√	√	√	√				√
2014	别克	昂科雷	收音机	√	√	√	√	√	√		√
2014	别克	昂科雷	乘客感知模块	√	√	√	√		√		√
2014	别克	昂科雷	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	√		√
2014	别克	昂科雷	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	√		√

2014	别克	昂科雷	左侧物体检测控制模块	√	√	√	√	√			√
2014	别克	昂科雷	右侧物体检测控制模块	√	√	√	√	√			√
2014	别克	昂科雷	座椅记忆控制模块	√	√	√	√	√			√
2014	别克	昂科雷	变速器控制模块	√	√	√	√	√	√	0012	√
2014	别克	昂科雷	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	√		√
2014	别克	昂科雷	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	√	0014 0015	√
2014	别克	昂科雷	前排座椅加热控制模块	√	√	√	√				√
2014	别克	昂科雷	底盘控制模块	√	√	√	√	√	√	0021 0045 0046	√
2014	别克	昂科雷	发动机控制模块	√	√	√	√	√	√	0001 0016 0017 0019 0020 0023 0021 0058 0039	√
2014	别克	昂科雷	驾驶员车门开关面板控制模块	√	√	√	√	√			√
2014	别克	昂科雷	乘客车门开关面板控制模块	√	√	√	√	√			√
2014	别克	昂科拉	远程通信接口控制模块	√	√	√	√	√	√	0000	√
2014	别克	昂科拉	发动机控制模块	√	√	√	√	√	√	0001 0016 0017 0018 0019 0020 0021 0022 0023	√
2014	别克	昂科拉	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	√		√
2014	别克	昂科拉	动力转向控制模块	√	√	√	√		√		√
2014	别克	昂科拉	方向盘转角传感器模块	√	√	√			√		√
2014	别克	昂科拉	车体控制模块	√	√	√	√	√	√	0029 0001 0030 0031 0032 0033 0034 0008 0009	√
2014	别克	昂科拉	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	√		√
2014	别克	昂科拉	变速器控制模块	√	√	√	√	√	√		√
2014	别克	昂科拉	前排座椅加热控制模块	√	√	√	√	√			√
2014	别克	昂科拉	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	√		√
2014	别克	昂科拉	仪表组	√	√	√	√	√	√		√
2014	别克	昂科拉	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	√	0015	√
2014	别克	昂科拉	后差速器离合器控制模块	√	√	√	√	√	√		√
2014	别克	昂科拉	收音机	√	√	√	√	√			√
2014	别克	英朗	远程通信接口控制模块	√	√	√	√	√	√	0000	√
2014	别克	英朗	前大灯控制模块	√	√	√	√	√	√		√
2014	别克	英朗	变速器控制模块	√	√	√	√	√	√		√
2014	别克	英朗	发动机控制模块	√	√	√	√	√	√	0016 0017 0019 0020 0001 0023 0021	√
2014	别克	英朗	无钥匙进入控制模块	√	√	√	√	√			√
2014	别克	英朗	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	√		√
2014	别克	英朗	车体控制模块	√	√	√	√	√	√	0029 0001 0030 0031 0032 0033 0034 0008 0009	√
2014	别克	英朗	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	√	0015	√
2014	别克	英朗	仪表组	√	√	√	√	√	√		√
2014	别克	英朗	收音机	√	√	√	√	√			√
2014	别克	英朗	前排座椅加热控制模块	√	√	√	√	√			√
2014	别克	英朗	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	√		√
2014	别克	英朗	驻车制动控制模块	√	√	√	√	√	√	0048	√

2014	别克	英朗	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	√		√
2014	别克	英朗	动力转向控制模块	√	√	√	√		√		√
2014	别克	英朗	方向盘转角传感器模块	√	√	√			√		√
2014	别克	英朗	多轴加速度传感器模块	√	√	√			√		√
2014	别克	GL8基本版	发动机控制模块	√	√	√	√	√	√	0021 0019 0020	√
2014	别克	GL8基本版	车体控制模块	√	√	√	√	√	√	0001	√
2014	别克	GL8基本版	串行数据网关模块	√	√	√	√	√	√		√
2014	别克	GL8基本版	仪表组	√	√	√	√	√			√
2014	别克	GL8基本版	收音机	√	√	√	√		√	0044	√
2014	别克	GL8基本版	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	√		√
2014	别克	GL8基本版	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√		√		√
2014	别克	GL8基本版	变速器控制模块	√	√	√	√	√	√		√
2014	别克	GL8豪华版	远程通信接口控制模块	√	√	√	√	√	√	0000	√
2014	别克	GL8豪华版	前大灯控制模块	√	√	√	√	√	√		√
2014	别克	GL8豪华版	右侧电动滑动门控制模块	√	√	√	√	√	√		√
2014	别克	GL8豪华版	举升门控制模块	√	√	√	√	√	√		√
2014	别克	GL8豪华版	车体控制模块	√	√	√	√	√	√	0024 0003 0004 0005 0006 0007 0025 0026 0027 0028 0029 0001 0030 0031 0032 0033 0034 0008 0009	√
2014	别克	GL8豪华版	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	√	0015	√
2014	别克	GL8豪华版	变速器控制模块	√	√	√	√	√	√		√
2014	别克	GL8豪华版	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	√		√
2014	别克	GL8豪华版	多轴加速度传感器模块	√	√	√			√		√
2014	别克	GL8豪华版	方向盘转角传感器模块	√	√	√			√		√
2014	别克	GL8豪华版	无钥匙进入控制模块	√	√	√	√	√			√
2014	别克	GL8豪华版	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√				√
2014	别克	GL8豪华版	前排座椅加热控制模块	√	√	√	√	√			√
2014	别克	GL8豪华版	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	√		√
2014	别克	GL8豪华版	后排座椅加热控制模块	√	√	√	√	√			√
2014	别克	GL8豪华版	收音机	√	√	√	√	√			√
2014	别克	GL8豪华版	后部音频控制模块	√	√	√	√	√			√
2014	别克	GL8豪华版	仪表组	√	√	√	√	√	√		√
2014	别克	GL8豪华版	发动机控制模块	√	√	√	√	√	√	0001 0017 0019 0020 0023 0021 0039	√
2014	别克	君越	仪表组	√	√	√	√	√	√		√
2014	别克	君越	无钥匙进入控制模块	√	√	√	√	√			√
2014	别克	君越	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	√		√
2014	别克	君越	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	√	0015	√
2014	别克	君越	远程通信接口控制模块	√	√	√	√	√	√	0000	√
2014	别克	君越	前大灯控制模块	√	√	√	√	√	√		√

2014	别克	君越	前视摄像头模块	√	√	√	√		√	0011	√
2014	别克	君越	左侧物体检测控制模块	√	√	√		√			√
2014	别克	君越	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	√		√
2014	别克	君越	座椅记忆控制模块 - 驾驶员	√	√	√	√	√	√	0035	√
2014	别克	君越	车体控制模块	√	√	√	√	√	√	0024 0003 0004 0005 0006 0007 0025 0026 0027 0028 0029 0001 0030 0031 0032 0033 0034 0008 0009	√
2014	别克	君越	底盘控制模块	√	√	√	√	√	√	0021 0045 0046	√
2014	别克	君越	混合动力系控制模块	√	√	√	√	√	√	0001	√
2014	别克	君越	蓄电池能量控制模块			√	√				√
2014	别克	君越	驱动电机控制模块	√	√	√	√				√
2014	别克	君越	变速器控制模块	√	√	√	√	√	√		√
2014	别克	君越	发动机控制模块	√	√	√	√	√	√	0001 0016 0017 0019 0020 0023 0021 0039 0049	√
2014	别克	君越	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	√		√
2014	别克	君越	驻车制动控制模块	√	√	√	√	√	√	0048	√
2014	别克	君越	悬架控制模块	√	√	√	√	√			√
2014	别克	君越	动力转向控制模块	√	√	√	√		√		√
2014	别克	君越	方向盘转角传感器模块	√	√	√			√		√
2014	别克	君越	后差速器离合器控制模块	√	√	√	√	√			√
2014	别克	君越	HVAC控制装置	√	√	√	√	√	√	0043	√
2014	别克	君越	收音机控制装置	√	√	√	√		√	0043	√
2014	别克	君越	娱乐信息系统控制触摸板	√	√	√	√	√			√
2014	别克	君越	人机界面控制模块	√	√	√	√	√	√	0037	√
2014	别克	君越	放大器	√	√	√	√				√
2014	别克	君越	收音机	√	√	√	√	√	√	0036 0037	√
2014	别克	君越	多轴加速度传感器模块	√	√	√			√		√
2014	别克	君越	距离感应巡航控制模块	√	√	√	√		√		√
2014	别克	君越	后部音频控制模块	√	√	√	√	√			√
2014	别克	君越	媒体光盘播放器	√	√	√	√	√			√
2014	别克	君威	远程通信接口控制模块	√	√	√	√	√	√	0000	√
2014	别克	君威	前大灯控制模块	√	√	√	√	√	√		√
2014	别克	君威	发动机控制模块	√	√	√	√	√	√	0016 0017 0019 0020 0001 0023 0021	√
2014	别克	君威	变速器控制模块	√	√	√	√	√	√		√
2014	别克	君威	娱乐信息系统控制触摸板	√	√	√	√	√			√
2014	别克	君威	后差速器离合器控制模块	√	√	√	√	√			√
2014	别克	君威	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	√		√
2014	别克	君威	驻车制动控制模块	√	√	√	√	√	√	0048	√
2014	别克	君威	车体控制模块	√	√	√	√	√	√	0024 0003 0004 0005 0006 0007 0025 0026 0027 0028 0029 0001 0030 0031 0032 0033 0034 0008 0009	√

2014	别克	君威	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	√		√
2014	别克	君威	无钥匙进入控制模块	√	√	√	√	√			√
2014	别克	君威	前排座椅加热控制模块	√	√	√	√	√			√
2014	别克	君威	座椅记忆控制模块	√	√	√	√	√	√	0035	√
2014	别克	君威	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	√		√
2014	别克	君威	左侧物体检测控制模块	√	√	√		√			√
2014	别克	君威	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	√	0015	√
2014	别克	君威	距离感应巡航控制模块	√	√	√	√		√		√
2014	别克	君威	仪表组	√	√	√	√	√	√		√
2014	别克	君威	多轴加速度传感器模块	√	√	√			√		√
2014	别克	君威	收音机	√	√	√	√	√	√	0036 0037	√
2014	别克	君威	收音机控制装置	√	√	√	√		√	0043	√
2014	别克	君威	HVAC控制装置	√	√	√	√	√	√	0043	√
2014	别克	君威	放大器	√	√	√	√				√
2014	别克	君威	人机界面控制模块	√	√	√	√	√	√	0037	√
2014	别克	君威	前视摄像头模块	√	√	√	√	√	√	0010 0011	√
2014	别克	君威	方向盘转角传感器模块	√	√	√			√		√
2014	别克	君威	动力转向控制模块	√	√	√	√		√		√
2014	别克	君威	悬架控制模块	√	√	√	√	√			√
2014	别克	凯越	发动机控制模块	√	√	√	√	√			
2014	别克	凯越	车身控制模块	√	√	√	√	√			
2014	别克	凯越	ABS	√	√	√	√	√			
2013	别克	昂科拉	仪表组	√	√	√	√	√	√		√
2013	别克	昂科拉	远程通信接口控制模块	√	√	√	√	√	√	0000	√
2013	别克	昂科拉	变速器控制模块	√	√	√	√	√	√		√
2013	别克	昂科拉	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	√		√
2013	别克	昂科拉	前排座椅加热控制模块	√	√	√	√	√			√
2013	别克	昂科拉	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	√		√
2013	别克	昂科拉	多轴加速度传感器模块	√	√	√			√		√
2013	别克	昂科拉	动力转向控制模块	√	√	√	√		√		√
2013	别克	昂科拉	发动机控制模块	√	√	√	√	√	√	0001 0016 0017 0018 0019 0020 0021 0022 0023	√
2013	别克	昂科拉	方向盘转角传感器模块	√	√	√			√		√
2013	别克	昂科拉	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	√		√
2013	别克	昂科拉	前视摄像头模块	√	√	√	√	√	√	0010 0011	√
2013	别克	昂科拉	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	√	0015	√
2013	别克	昂科拉	后差速器离合器控制模块	√	√	√	√	√	√		√
2013	别克	昂科拉	收音机	√	√	√	√	√			√
2013	别克	昂科拉	车体控制模块	√	√	√	√	√	√	0029 0001 0030 0031 0032 0033 0034 0008 0009	√

2013	别克	英朗	发动机控制模块	√	√	√	√	√	√	0001 0016 0017 0019 0020 0023 0021 0039	√
2013	别克	英朗	变速器控制模块	√	√	√	√	√	√		√
2013	别克	英朗	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	√		√
2013	别克	英朗	多轴加速度传感器模块	√	√	√			√		√
2013	别克	英朗	动力转向控制模块	√	√	√	√		√		√
2013	别克	英朗	方向盘转角传感器模块	√	√	√			√		√
2013	别克	英朗	车体控制模块	√	√	√	√	√	√	0029 0001 0030 0031 0032 0033 0034 0008 0009	√
2013	别克	英朗	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	√		√
2013	别克	英朗	仪表组	√	√	√	√	√	√		√
2013	别克	英朗	收音机	√	√	√	√	√			√
2013	别克	英朗	远程通信接口控制模块	√	√	√	√	√	√	0000	√
2013	别克	英朗	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	√	0015	√
2013	别克	英朗	前排座椅加热控制模块	√	√	√	√	√			√
2013	别克	英朗	无钥匙进入控制模块	√	√	√	√	√			√
2013	别克	GL8豪华版	远程通信接口控制模块	√	√	√	√	√	√	0000	√
2013	别克	GL8豪华版	前大灯控制模块	√	√	√	√	√	√		√
2013	别克	GL8豪华版	举升门控制模块	√	√	√	√	√	√		√
2013	别克	GL8豪华版	右侧电动滑动门控制模块	√	√	√	√	√	√		√
2013	别克	GL8豪华版	仪表组	√	√	√	√	√	√		√
2013	别克	GL8豪华版	车体控制模块	√	√	√	√	√	√	0029 0001 0030 0031 0032 0033 0034 0008 0009	√
2013	别克	GL8豪华版	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√				√
2013	别克	GL8豪华版	无钥匙进入控制模块	√	√	√	√	√			√
2013	别克	GL8豪华版	发动机控制模块	√	√	√	√	√	√	0001 0017 0019 0020 0023 0021 0039	√
2013	别克	GL8豪华版	前排座椅加热控制模块	√	√	√	√	√			√
2013	别克	GL8豪华版	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	√		√
2013	别克	GL8豪华版	后排座椅加热控制模块	√	√	√	√	√			√
2013	别克	GL8豪华版	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	√	0015	√
2013	别克	GL8豪华版	变速器控制模块	√	√	√	√	√	√		√
2013	别克	GL8豪华版	方向盘转角传感器模块	√	√	√			√		√
2013	别克	GL8豪华版	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	√		√
2013	别克	GL8豪华版	多轴加速度传感器模块	√	√	√			√		√
2013	别克	GL8豪华版	收音机	√	√	√	√	√			√
2013	别克	GL8豪华版	后部音频控制模块	√	√	√	√	√			√
2013	别克	君越	变速器控制模块	√	√	√	√	√	√		√
2013	别克	君越	仪表组	√	√	√	√	√	√		√
2013	别克	君越	远程通信接口控制模块	√	√	√	√	√	√	0000	√
2013	别克	君越	收音机	√	√	√	√	√			√
2013	别克	君越	后部音频控制模块	√	√	√	√	√			√

2013	别克	君越	多媒体播放器接口模块	√	√	√	√		√		√
2013	别克	君越	前大灯控制模块	√	√	√	√	√	√		√
2013	别克	君越	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	√		√
2013	别克	君越	无钥匙进入控制模块	√	√	√	√	√			√
2013	别克	君越	车体控制模块	√	√	√	√	√	√	0029 0001 0030 0031 0032 0033 0034 0008 0009	√
2013	别克	君越	前排座椅加热控制模块	√	√	√	√	√			√
2013	别克	君越	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	√		√
2013	别克	君越	后排座椅加热控制模块	√	√	√	√	√			√
2013	别克	君越	座椅记忆控制模块	√	√	√	√	√	√	0035	√
2013	别克	君越	发动机控制模块	√	√	√	√	√	√	0001 0016 0017 0019 0020 0023 0021 0039 0049	√
2013	别克	君越	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	√	0015	√
2013	别克	君越	驻车制动控制模块	√	√	√	√	√	√	0048	√
2013	别克	君越	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	√		√
2013	别克	君越	多轴加速度传感器模块	√	√	√			√		√
2013	别克	君越	悬架控制模块	√	√	√	√	√			√
2013	别克	君越	方向盘转角传感器模块	√	√	√			√		√
2013	别克	君越	动力转向控制模块	√	√	√	√		√		√
2013	别克	君越	燃油泵控制模块	√	√	√	√	√	√	0021	√
2013	别克	君越	蓄电池能量控制模块			√	√				√
2013	别克	君越	混合动力系控制模块	√	√	√	√	√	√	0001	√
2013	别克	君威	变速器控制模块	√	√	√	√	√	√		√
2013	别克	君威	仪表组	√	√	√	√	√	√		√
2013	别克	君威	远程通信接口控制模块	√	√	√	√	√	√	0000	√
2013	别克	君威	前大灯控制模块	√	√	√	√	√	√		√
2013	别克	君威	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	√		√
2013	别克	君威	无钥匙进入控制模块	√	√	√	√	√			√
2013	别克	君威	发动机控制模块	√	√	√	√	√	√		√
2013	别克	君威	前排座椅加热控制模块	√	√	√	√	√			√
2013	别克	君威	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	√		√
2013	别克	君威	座椅记忆控制模块	√	√	√	√	√	√	0035	√
2013	别克	君威	车体控制模块	√	√	√	√	√	√	0029 0001 0030 0031 0032 0033 0034 0008 0009	√
2013	别克	君威	收音机	√	√	√	√	√			√
2013	别克	君威	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	√	0015	√
2013	别克	君威	驻车制动控制模块	√	√	√	√	√	√	0048	√
2013	别克	君威	多轴加速度传感器模块	√	√	√			√		√
2013	别克	君威	方向盘转角传感器模块	√	√	√			√		√
2013	别克	君威	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	√		√
2013	别克	君威	动力转向控制模块	√	√	√	√	√			√

2013	别克	新凯越	发动机控制模块	√	√	√	√	√			
2013	别克	新凯越	车身控制模块	√	√	√	√	√			
2013	别克	新凯越	ABS	√	√	√	√	√			
2013	别克	陆尊	发动机控制模块	√	√	√	√	√			√
2013	别克	陆尊	车身控制模块	√	√	√	√	√			√
2013	别克	陆尊	电子制动控制模块	√	√	√	√	√			√
2013	别克	R(产线)	发动机控制模块	√	√	√	√	√			√
2013	别克	R(产线)	车身控制模块	√	√	√	√	√			√
2013	别克	R(产线)	电子制动控制模块	√	√	√	√	√			√
2013	别克	V(产线)	发动机控制模块	√	√	√	√	√			√
2013	别克	V(产线)	车身控制模块	√	√	√	√	√			√
2013	别克	V(产线)	电子制动控制模块	√	√	√	√	√			√
2012	别克	英朗	发动机控制模块	√	√	√	√	√	√	0016 0017 0019 0020 0001 0023 0021	√
2012	别克	英朗	燃油泵控制模块	√	√	√	√	√	√	0021	√
2012	别克	英朗	变速器控制模块	√	√	√	√	√	√		√
2012	别克	英朗	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	√		√
2012	别克	英朗	驻车制动控制模块	√	√	√	√	√	√	0048	√
2012	别克	英朗	多轴加速度传感器模块	√	√	√	√	√	√		√
2012	别克	英朗	动力转向控制模块	√	√	√	√	√	√		√
2012	别克	英朗	方向盘转角传感器模块	√	√	√	√	√	√		√
2012	别克	英朗	车体控制模块	√	√	√	√	√	√	0001 0030 0031 0032 0033 0034 0008	√
2012	别克	英朗	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	√		√
2012	别克	英朗	乘客感知模块	√	√	√	√	√	√		√
2012	别克	英朗	仪表组	√	√	√	√	√	√		√
2012	别克	英朗	前大灯控制模块	√	√	√	√	√	√		√
2012	别克	英朗	收音机	√	√	√	√	√			√
2012	别克	英朗	远程通信接口控制模块	√	√	√	√	√	√	0000	√
2012	别克	英朗	远程加热器和空调控制模块	√	√	√	√	√	√	0015	√
2012	别克	英朗	前排座椅加热控制模块	√	√	√	√	√			√
2012	别克	英朗	无钥匙进入控制模块	√	√	√	√	√			√
2012	别克	英朗	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	√		√
2012	别克	GL8豪华版	发动机控制模块	√	√	√	√	√	√	0001 0016 0017 0019 0020 0023 0021 0039	√
2012	别克	GL8豪华版	燃油泵控制模块	√	√	√	√	√	√	0021	√
2012	别克	GL8豪华版	变速器控制模块	√	√	√	√	√	√		√
2012	别克	GL8豪华版	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	√	0060 0071	√
2012	别克	GL8豪华版	多轴加速度传感器模块	√	√	√			√		√
2012	别克	GL8豪华版	方向盘转角传感器模块	√	√	√			√		√
2012	别克	GL8豪华版	车体控制模块	√	√	√	√	√	√	0029 0001 0030 0031 0032 0033 0034 0008	√

2012	别克	GL8豪华版	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√				√
2012	别克	GL8豪华版	仪表组	√	√	√	√	√	√		√
2012	别克	GL8豪华版	前大灯控制模块	√	√	√	√	√	√		√
2012	别克	GL8豪华版	收音机	√	√	√	√	√			√
2012	别克	GL8豪华版	后部音频控制模块	√	√	√	√	√			√
2012	别克	GL8豪华版	远程通信接口控制模块	√	√	√	√	√	√	0000	√
2012	别克	GL8豪华版	远程加热器和空调控制模块	√	√	√	√	√	√	0015	√
2012	别克	GL8豪华版	举升门控制模块	√	√	√	√	√	√		√
2012	别克	GL8豪华版	前排座椅加热控制模块	√	√	√	√	√			√
2012	别克	GL8豪华版	后排座椅加热控制模块	√	√	√	√	√			√
2012	别克	GL8豪华版	右侧电动滑动门控制模块	√	√	√	√	√	√		√
2012	别克	GL8豪华版	无钥匙进入控制模块	√	√	√	√	√			√
2012	别克	GL8豪华版	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	√		√
2012	别克	君越	发动机控制模块	√	√	√	√	√	√	0001 0017 0019 0020 0016 0023 0021 0022	√
2012	别克	君越	燃油泵控制模块	√	√	√	√	√	√	0021	√
2012	别克	君越	混合动力系控制模块	√	√	√	√	√	√	0001	√
2012	别克	君越	变速器控制模块	√	√	√	√	√	√		√
2012	别克	君越	驱动电机控制模块	√	√	√	√				√
2012	别克	君越	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	√		√
2012	别克	君越	驻车制动控制模块	√	√	√	√	√	√	0048	√
2012	别克	君越	多轴加速度传感器模块	√	√	√		√			√
2012	别克	君越	动力转向控制模块	√	√	√	√	√			√
2012	别克	君越	方向盘转角传感器模块	√	√	√			√		√
2012	别克	君越	悬架控制模块	√	√	√	√	√			√
2012	别克	君越	车体控制模块	√	√	√	√	√	√	0001 0030 0031 0032 0033 0034 0008	√
2012	别克	君越	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	√		√
2012	别克	君越	仪表组	√	√	√	√	√	√		√
2012	别克	君越	前大灯控制模块	√	√	√	√	√	√		√
2012	别克	君越	收音机	√	√	√	√	√			√
2012	别克	君越	后部音频控制模块	√	√	√	√	√			√
2012	别克	君越	移动电话控制模块	√	√	√	√	√	√		√
2012	别克	君越	远程通信接口控制模块	√	√	√	√	√	√	0000	√
2012	别克	君越	远程加热器和空调控制模块	√	√	√	√	√	√	0015	√
2012	别克	君越	座椅记忆控制模块	√	√	√	√	√	√	0035	√
2012	别克	君越	前排座椅加热控制模块	√	√	√	√	√			√
2012	别克	君越	后排座椅加热控制模块	√	√	√	√	√			√
2012	别克	君越	无钥匙进入控制模块	√	√	√	√	√			√
2012	别克	君越	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	√		√

2012	别克	君越	蓄电池能量控制模块			√	√				√
2012	别克	君越	平视显示器模块	√	√	√	√	√			√
2012	别克	君威	发动机控制模块	√	√	√	√	√	√	0016 0020 0023 0021	√
2012	别克	君威	燃油泵控制模块	√	√	√	√	√	√	0021	√
2012	别克	君威	变速器控制模块	√	√	√	√	√	√		√
2012	别克	君威	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	√		√
2012	别克	君威	驻车制动控制模块	√	√	√	√	√	√	0048	√
2012	别克	君威	多轴加速度传感器模块	√	√	√			√		√
2012	别克	君威	动力转向控制模块	√	√	√	√	√			√
2012	别克	君威	方向盘转角传感器模块	√	√	√			√		√
2012	别克	君威	车体控制模块	√	√	√	√	√	√	0001 0030 0031 0032 0033 0034 0008	√
2012	别克	君威	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	√		√
2012	别克	君威	仪表组	√	√	√	√	√	√		√
2012	别克	君威	前大灯控制模块	√	√	√	√	√	√		√
2012	别克	君威	收音机	√	√	√	√	√			√
2012	别克	君威	移动电话控制模块	√	√	√	√	√	√		√
2012	别克	君威	远程通信接口控制模块	√	√	√	√	√	√	0000	√
2012	别克	君威	远程加热器和空调控制模块	√	√	√	√	√	√	0015	√
2012	别克	君威	座椅记忆控制模块	√	√	√	√	√	√	0035	√
2012	别克	君威	前排座椅加热控制模块	√	√	√	√	√			√
2012	别克	君威	无钥匙进入控制模块	√	√	√	√	√			√
2012	别克	君威	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	√		√
2012	别克	林荫大道	发动机控制模块	√	√	√	√	√	√		√
2012	别克	林荫大道	燃油泵控制模块	√	√	√	√	√			√
2012	别克	林荫大道	车身控制模块	√	√	√	√	√			√
2012	别克	凯越	发动机控制模块	√	√	√	√	√			
2012	别克	凯越	阻断器	√	√	√	√	√			
2012	别克	凯越	电子制动控制模块	√	√	√	√	√			
2012	别克	陆尊	发动机控制模块	√	√	√	√	√			√
2012	别克	陆尊	车身控制模块	√	√	√	√	√			√
2012	别克	陆尊	电子制动控制模块	√	√	√	√	√			√
2012	别克	R(产线)	发动机控制模块	√	√	√	√	√			√
2012	别克	R(产线)	车身控制模块	√	√	√	√	√			√
2012	别克	R(产线)	电子制动控制模块	√	√	√	√	√			√
2012	别克	V(产线)	发动机控制模块	√	√	√	√	√			√
2012	别克	V(产线)	车身控制模块	√	√	√	√	√			√
2012	别克	V(产线)	电子制动控制模块	√	√	√	√	√			√
2011	别克	英朗	发动机控制模块	√	√	√	√	√	√	0016 0017 0019 0020 0001 0023 0021	√

2011	别克	英朗	燃油泵控制模块	√	√	√	√	√	√	0021	√
2011	别克	英朗	变速器控制模块	√	√	√	√	√	√		√
2011	别克	英朗	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	√		√
2011	别克	英朗	驻车制动控制模块	√	√	√	√	√	√	0048	√
2011	别克	英朗	多轴加速度传感器模块	√	√	√			√		√
2011	别克	英朗	动力转向控制模块	√	√	√	√		√		√
2011	别克	英朗	方向盘转角传感器模块	√	√	√			√		√
2011	别克	英朗	车体控制模块	√	√	√	√	√	√	0001 0030 0031 0032 0033 0034 0008	√
2011	别克	英朗	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	√		√
2011	别克	英朗	乘客感知模块	√	√	√	√		√		√
2011	别克	英朗	仪表组	√	√	√	√	√	√		√
2011	别克	英朗	前大灯控制模块	√	√	√	√	√	√		√
2011	别克	英朗	收音机	√	√	√	√	√			√
2011	别克	英朗	远程通信接口控制模块	√	√	√	√	√	√	0000	√
2011	别克	英朗	远程加热器和空调控制模块	√	√	√	√	√	√	0015	√
2011	别克	英朗	前排座椅加热控制模块	√	√	√	√	√			√
2011	别克	英朗	无钥匙进入控制模块	√	√	√	√	√			√
2011	别克	英朗	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	√		√
2011	别克	GL8豪华版	发动机控制模块	√	√	√	√	√	√	0001 0016 0017 0019 0020 0023 0021 0039	√
2011	别克	GL8豪华版	燃油泵控制模块	√	√	√	√	√	√	0021	√
2011	别克	GL8豪华版	变速器控制模块	√	√	√	√	√	√		√
2011	别克	GL8豪华版	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	√	0060 0071	√
2011	别克	GL8豪华版	多轴加速度传感器模块	√	√	√			√		√
2011	别克	GL8豪华版	方向盘转角传感器模块	√	√	√			√		√
2011	别克	GL8豪华版	车体控制模块	√	√	√	√	√	√	0029 0001 0030 0031 0032 0033 0034 0008	√
2011	别克	GL8豪华版	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√				√
2011	别克	GL8豪华版	仪表组	√	√	√	√	√	√		√
2011	别克	GL8豪华版	前大灯控制模块	√	√	√	√	√	√		√
2011	别克	GL8豪华版	收音机	√	√	√	√	√			√
2011	别克	GL8豪华版	后部音频控制模块	√	√	√	√	√			√
2011	别克	GL8豪华版	远程通信接口控制模块	√	√	√	√	√	√	0000	√
2011	别克	GL8豪华版	远程加热器和空调控制模块	√	√	√	√	√	√	0015	√
2011	别克	GL8豪华版	举升门控制模块	√	√	√	√	√	√		√
2011	别克	GL8豪华版	前排座椅加热控制模块	√	√	√	√	√			√
2011	别克	GL8豪华版	后排座椅加热控制模块	√	√	√	√	√			√
2011	别克	GL8豪华版	右侧电动滑动门控制模块	√	√	√	√	√	√		√
2011	别克	GL8豪华版	无钥匙进入控制模块	√	√	√	√	√			√
2011	别克	GL8豪华版	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	√		√

2011	别克	君越	发动机控制模块	√	√	√	√	√	√	0001 0017 0019 0020 0016 0023 0021 0022	√
2011	别克	君越	燃油泵控制模块	√	√	√	√	√	√	0021	√
2011	别克	君越	混合动力系控制模块	√	√	√	√	√	√	0001	√
2011	别克	君越	变速器控制模块	√	√	√	√	√	√		√
2011	别克	君越	驱动电机控制模块	√	√	√	√				√
2011	别克	君越	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	√		√
2011	别克	君越	驻车制动控制模块	√	√	√	√	√	√	0048	√
2011	别克	君越	多轴加速度传感器模块	√	√	√			√		√
2011	别克	君越	动力转向控制模块	√	√	√	√	√			√
2011	别克	君越	方向盘转角传感器模块	√	√	√			√		√
2011	别克	君越	悬架控制模块	√	√	√	√	√			√
2011	别克	君越	车体控制模块	√	√	√	√	√	√	0001 0030 0031 0032 0033 0034 0008	√
2011	别克	君越	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	√		√
2011	别克	君越	仪表组	√	√	√	√	√	√		√
2011	别克	君越	前大灯控制模块	√	√	√	√	√	√		√
2011	别克	君越	收音机	√	√	√	√	√			√
2011	别克	君越	后部音频控制模块	√	√	√	√	√			√
2011	别克	君越	移动电话控制模块	√	√	√	√	√	√		√
2011	别克	君越	远程通信接口控制模块	√	√	√	√	√	√	0000	√
2011	别克	君越	远程加热器和空调控制模块	√	√	√	√	√	√	0015	√
2011	别克	君越	座椅记忆控制模块	√	√	√	√	√	√	0035	√
2011	别克	君越	前排座椅加热控制模块	√	√	√	√	√			√
2011	别克	君越	后排座椅加热控制模块	√	√	√	√	√			√
2011	别克	君越	无钥匙进入控制模块	√	√	√	√	√			√
2011	别克	君越	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	√		√
2011	别克	君越	蓄电池能量控制模块			√	√				√
2011	别克	君越	平视显示器模块	√	√	√	√	√			√
2011	别克	君威	发动机控制模块	√	√	√	√	√	√	0016 0020 0023 0021	√
2011	别克	君威	燃油泵控制模块	√	√	√	√	√	√	0021	√
2011	别克	君威	变速器控制模块	√	√	√	√	√	√		√
2011	别克	君威	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	√		√
2011	别克	君威	驻车制动控制模块	√	√	√	√	√	√	0048	√
2011	别克	君威	多轴加速度传感器模块	√	√	√			√		√
2011	别克	君威	动力转向控制模块	√	√	√	√	√			√
2011	别克	君威	方向盘转角传感器模块	√	√	√			√		√
2011	别克	君威	车体控制模块	√	√	√	√	√	√	0001 0030 0031 0032 0033 0034 0008	√
2011	别克	君威	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	√		√
2011	别克	君威	仪表组	√	√	√	√	√	√		√

2011	别克	君威	前大灯控制模块	√	√	√	√	√	√		√
2011	别克	君威	收音机	√	√	√	√	√			√
2011	别克	君威	移动电话控制模块	√	√	√	√	√	√		√
2011	别克	君威	远程通信接口控制模块	√	√	√	√	√	√	0000	√
2011	别克	君威	远程加热器和空调控制模块	√	√	√	√	√	√	0015	√
2011	别克	君威	座椅记忆控制模块	√	√	√	√	√	√	0035	√
2011	别克	君威	前排座椅加热控制模块	√	√	√	√	√			√
2011	别克	君威	无钥匙进入控制模块	√	√	√	√	√			√
2011	别克	君威	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	√		√
2011	别克	林荫大道	发动机控制模块	√	√	√	√	√	√		√
2011	别克	林荫大道	燃油泵控制模块	√	√	√	√	√			√
2011	别克	林荫大道	车身控制模块	√	√	√	√	√			√
2011	别克	凯越	发动机控制模块	√	√	√	√	√			
2011	别克	凯越	阻断器	√	√	√	√	√			
2011	别克	凯越	电子制动控制模块	√	√	√	√	√			
2011	别克	陆尊	发动机控制模块	√	√	√	√	√			√
2011	别克	陆尊	车身控制模块	√	√	√	√	√			√
2011	别克	陆尊	电子制动控制模块	√	√	√	√	√			√
2011	别克	R(产线)	发动机控制模块	√	√	√	√	√			√
2011	别克	R(产线)	车身控制模块	√	√	√	√	√			√
2011	别克	R(产线)	电子制动控制模块	√	√	√	√	√			√
2011	别克	R(产线)	车辆故障码信息	√	√	√	√	√			√
2011	别克	V(产线)	发动机控制模块	√	√	√	√	√			√
2011	别克	V(产线)	车身控制模块	√	√	√	√	√			√
2011	别克	V(产线)	电子制动控制模块	√	√	√	√	√			√
2011	别克	V(产线)	车辆故障码信息	√	√	√	√	√			√
2010	别克	英朗	发动机控制模块	√	√	√	√	√	√	0016 0017 0019 0020 0001 0023 0021	√
2010	别克	英朗	燃油泵控制模块	√	√	√	√	√	√	0021	√
2010	别克	英朗	变速器控制模块	√	√	√	√	√	√		√
2010	别克	英朗	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	√		√
2010	别克	英朗	驻车制动控制模块	√	√	√	√	√	√	0048	√
2010	别克	英朗	多轴加速度传感器模块	√	√	√			√		√
2010	别克	英朗	动力转向控制模块	√	√	√	√		√		√
2010	别克	英朗	方向盘转角传感器模块	√	√	√			√		√
2010	别克	英朗	车体控制模块	√	√	√	√	√	√	0001 0030 0031 0032 0033 0034 0008	√
2010	别克	英朗	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	√		√
2010	别克	英朗	乘客感知模块	√	√	√	√		√		√
2010	别克	英朗	仪表组	√	√	√	√	√	√		√

2010	别克	英朗	前大灯控制模块	√	√	√	√	√	√		√
2010	别克	英朗	收音机	√	√	√	√	√			√
2010	别克	英朗	远程通信接口控制模块	√	√	√	√	√	√	0000	√
2010	别克	英朗	远程加热器和空调控制模块	√	√	√	√	√	√	0015	√
2010	别克	英朗	前排座椅加热控制模块	√	√	√	√	√			√
2010	别克	英朗	无钥匙进入控制模块	√	√	√	√	√			√
2010	别克	英朗	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	√		√
2010	别克	君越	发动机控制模块	√	√	√	√	√	√	0001 0017 0019 0020 0016 0023 0021 0022	√
2010	别克	君越	燃油泵控制模块	√	√	√	√	√	√	0021	√
2010	别克	君越	混合动力系控制模块	√	√	√	√	√	√	0001	√
2010	别克	君越	变速器控制模块	√	√	√	√	√	√		√
2010	别克	君越	驱动电机控制模块	√	√	√	√				√
2010	别克	君越	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	√		√
2010	别克	君越	驻车制动控制模块	√	√	√	√	√	√	0048	√
2010	别克	君越	多轴加速度传感器模块	√	√	√			√		√
2010	别克	君越	动力转向控制模块	√	√	√	√	√			√
2010	别克	君越	方向盘转角传感器模块	√	√	√			√		√
2010	别克	君越	悬架控制模块	√	√	√	√	√			√
2010	别克	君越	车体控制模块	√	√	√	√	√	√	0001 0030 0031 0032 0033 0034 0008	√
2010	别克	君越	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	√		√
2010	别克	君越	仪表组	√	√	√	√	√	√		√
2010	别克	君越	前大灯控制模块	√	√	√	√	√	√		√
2010	别克	君越	收音机	√	√	√	√	√			√
2010	别克	君越	后部音频控制模块	√	√	√	√	√			√
2010	别克	君越	移动电话控制模块	√	√	√	√	√	√		√
2010	别克	君越	远程通信接口控制模块	√	√	√	√	√	√	0000	√
2010	别克	君越	远程加热器和空调控制模块	√	√	√	√	√	√	0015	√
2010	别克	君越	座椅记忆控制模块	√	√	√	√	√	√	0035	√
2010	别克	君越	前排座椅加热控制模块	√	√	√	√	√			√
2010	别克	君越	后排座椅加热控制模块	√	√	√	√	√			√
2010	别克	君越	无钥匙进入控制模块	√	√	√	√	√			√
2010	别克	君越	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	√		√
2010	别克	君越	蓄电池能量控制模块			√	√				√
2010	别克	君越	平视显示器模块	√	√	√	√	√			√
2010	别克	君威	发动机控制模块	√	√	√	√	√	√	0016 0020 0023 0021	√
2010	别克	君威	燃油泵控制模块	√	√	√	√	√	√	0021	√
2010	别克	君威	变速器控制模块	√	√	√	√	√	√		√
2010	别克	君威	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	√		√

2010	别克	君威	驻车制动控制模块	√	√	√	√	√	√	0048	√
2010	别克	君威	多轴加速度传感器模块	√	√	√			√		√
2010	别克	君威	动力转向控制模块	√	√	√	√	√			√
2010	别克	君威	方向盘转角传感器模块	√	√	√			√		√
2010	别克	君威	车体控制模块	√	√	√	√	√	√	0001 0030 0031 0032 0033 0034 0008	√
2010	别克	君威	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	√		√
2010	别克	君威	仪表组	√	√	√	√	√	√		√
2010	别克	君威	前大灯控制模块	√	√	√	√	√	√		√
2010	别克	君威	收音机	√	√	√	√	√			√
2010	别克	君威	移动电话控制模块	√	√	√	√	√	√		√
2010	别克	君威	远程通信接口控制模块	√	√	√	√	√	√	0000	√
2010	别克	君威	远程加热器和空调控制模块	√	√	√	√	√	√	0015	√
2010	别克	君威	座椅记忆控制模块	√	√	√	√	√	√	0035	√
2010	别克	君威	前排座椅加热控制模块	√	√	√	√	√			√
2010	别克	君威	无钥匙进入控制模块	√	√	√	√	√			√
2010	别克	君威	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	√		√
2010	别克	林荫大道	发动机控制模块	√	√	√	√	√	√		√
2010	别克	林荫大道	燃油泵控制模块	√	√	√	√	√			√
2010	别克	林荫大道	车身控制模块	√	√	√	√	√			√
2010	别克	凯越	发动机控制模块	√	√	√	√	√			
2010	别克	凯越	阻断器	√	√	√	√	√			
2010	别克	凯越	电子制动控制模块	√	√	√	√	√			
2010	别克	陆尊	发动机控制模块	√	√	√	√	√			√
2010	别克	陆尊	车身控制模块	√	√	√	√	√			√
2010	别克	陆尊	电子制动控制模块	√	√	√	√	√			√
2010	别克	GL8	动力系控制模块	√	√	√	√	√			√
2010	别克	GL8	驾驶员信息中心	√	√	√	√	√			√
2010	别克	GL8	电子制动控制模块	√	√	√	√	√			√
2010	别克	R(产线)	发动机控制模块	√	√	√	√	√			√
2010	别克	R(产线)	车身控制模块	√	√	√	√	√			√
2010	别克	R(产线)	电子制动控制模块	√	√	√	√	√			√
2010	别克	R(产线)	车辆故障码信息	√	√	√	√	√			√
2010	别克	V(产线)	发动机控制模块	√	√	√	√	√			√
2010	别克	V(产线)	车身控制模块	√	√	√	√	√			√
2010	别克	V(产线)	电子制动控制模块	√	√	√	√	√			√
2010	别克	V(产线)	车辆故障码信息	√	√	√	√	√			√
2009	别克	君威	发动机控制模块	√	√	√	√	√	√	0016 0020 0023 0021	√
2009	别克	君威	燃油泵控制模块	√	√	√	√	√	√	0021	√

2009	别克	君威	变速器控制模块	√	√	√	√	√	√		√
2009	别克	君威	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	√		√
2009	别克	君威	驻车制动控制模块	√	√	√	√	√	√	0048	√
2009	别克	君威	多轴加速度传感器模块	√	√	√			√		√
2009	别克	君威	动力转向控制模块	√	√	√	√	√			√
2009	别克	君威	方向盘转角传感器模块	√	√	√			√		√
2009	别克	君威	车体控制模块	√	√	√	√	√	√	0001 0030 0031 0032 0033 0034 0008	√
2009	别克	君威	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	√		√
2009	别克	君威	仪表组	√	√	√	√	√	√		√
2009	别克	君威	前大灯控制模块	√	√	√	√	√	√		√
2009	别克	君威	收音机	√	√	√	√	√			√
2009	别克	君威	移动电话控制模块	√	√	√	√	√	√		√
2009	别克	君威	远程通信接口控制模块	√	√	√	√	√	√	0000	√
2009	别克	君威	远程加热器和空调控制模块	√	√	√	√	√	√	0015	√
2009	别克	君威	座椅记忆控制模块	√	√	√	√	√	√	0035	√
2009	别克	君威	前排座椅加热控制模块	√	√	√	√	√			√
2009	别克	君威	无钥匙进入控制模块	√	√	√	√	√			√
2009	别克	君威	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	√		√
2009	别克	GL8	动力系统控制模块	√	√	√	√	√			√
2009	别克	GL8	驾驶员信息中心	√	√	√	√	√			√
2009	别克	GL8	电子制动控制模块	√	√	√	√	√			√
2009	别克	林荫大道	发动机控制模块	√	√	√	√	√	√		√
2009	别克	林荫大道	电子驻车刹车	√	√	√	√				√
2009	别克	林荫大道	车身控制模块	√	√	√	√	√			√
2009	别克	凯越	发动机控制模块	√	√	√	√	√			
2009	别克	凯越	阻断器	√	√	√	√	√			
2009	别克	凯越	电子制动控制模块	√	√	√	√	√			
2009	别克	GL8豪华版MPV	发动机控制模块	√	√	√	√	√			√
2009	别克	GL8豪华版MPV	车身控制模块	√	√	√	√	√			√
2009	别克	GL8豪华版MPV	电子制动控制模块	√	√	√	√	√			√
2009	别克	陆尊	发动机控制模块	√	√	√	√	√			√
2009	别克	陆尊	车身控制模块	√	√	√	√	√			√
2009	别克	陆尊	电子制动控制模块	√	√	√	√	√			√
2009	别克	君越混合动力	蓄电池能量控制模块	√	√	√	√	√			√
2009	别克	君越混合动力	车身控制模块	√	√	√	√	√			√
2009	别克	君越混合动力	电子制动控制模块	√	√	√	√	√			√
2009	别克	WS 君越	发动机控制模块	√	√	√	√	√			√
2009	别克	WS 君越	车身控制模块	√	√	√	√	√			√

2009	别克	WS 君越	电子制动控制模块	√	√	√	√	√			√
2009	别克	WT 君越	发动机控制模块	√	√	√	√	√			√
2009	别克	WT 君越	车身控制模块	√	√	√	√	√			√
2009	别克	WT 君越	电子制动控制模块	√	√	√	√	√			√
2009	别克	WU 君越	发动机控制模块	√	√	√	√	√			√
2009	别克	WU 君越	车身控制模块	√	√	√	√	√			√
2009	别克	WU 君越	电子制动控制模块	√	√	√	√	√			√
2009	别克	WV 君越	发动机控制模块	√	√	√	√	√			√
2009	别克	WV 君越	车身控制模块	√	√	√	√	√			√
2009	别克	WV 君越	电子制动控制模块	√	√	√	√	√			√
2009	别克	R(产线)	发动机控制模块	√	√	√	√	√			
2009	别克	R(产线)	车身控制模块	√	√	√	√	√			
2009	别克	R(产线)	电子制动控制模块	√	√	√	√	√			
2009	别克	R(产线)	车辆故障码信息	√	√	√	√	√			
2009	别克	V(产线)	发动机控制模块	√	√	√	√	√			
2009	别克	V(产线)	车身控制模块	√	√	√	√	√			
2009	别克	V(产线)	电子制动控制模块	√	√	√	√	√			
2009	别克	V(产线)	车辆故障码信息	√	√	√	√	√			
2008	别克	GL8	动力系控制模块	√	√	√	√	√			
2008	别克	GL8	驾驶员信息中心	√	√	√	√	√			
2008	别克	GL8	电子制动控制模块	√	√	√	√	√			
2008	别克	林荫大道	发动机控制模块	√	√	√	√	√	√		√
2008	别克	林荫大道	电子驻车刹车	√	√	√	√				√
2008	别克	林荫大道	车身控制模块	√	√	√	√	√			√
2008	别克	凯越	发动机控制模块	√	√	√	√	√			
2008	别克	凯越	阻断器	√	√	√	√	√			
2008	别克	凯越	电子制动控制模块	√	√	√	√	√			
2008	别克	陆尊	发动机控制模块	√	√	√	√	√			√
2008	别克	陆尊	车身控制模块	√	√	√	√	√			√
2008	别克	陆尊	电子制动控制模块	√	√	√	√	√			√
2008	别克	君越混合动力	蓄电池能量控制模块	√	√	√	√	√			√
2008	别克	君越混合动力	车身控制模块	√	√	√	√	√			√
2008	别克	君越混合动力	电子制动控制模块	√	√	√	√	√			√
2008	别克	WG 君威	发动机控制模块	√	√	√	√	√			√
2008	别克	WG 君威	动力系控制模块	√	√	√	√	√			√
2008	别克	WG 君威	车身控制模块	√	√	√	√	√			√
2008	别克	WG 君威	电子制动控制模块	√	√	√	√	√			√
2008	别克	WL 君威	发动机控制模块	√	√	√	√	√			√

2008	别克	WL 君威	动力系控制模块	√	√	√	√	√			√
2008	别克	WL 君威	车身控制模块	√	√	√	√	√			√
2008	别克	WL 君威	电子制动控制模块	√	√	√	√	√			√
2008	别克	WS 君越	发动机控制模块	√	√	√	√	√			√
2008	别克	WS 君越	车身控制模块	√	√	√	√	√			√
2008	别克	WS 君越	电子制动控制模块	√	√	√	√	√			√
2008	别克	WT 君越	发动机控制模块	√	√	√	√	√			√
2008	别克	WT 君越	车身控制模块	√	√	√	√	√			√
2008	别克	WT 君越	电子制动控制模块	√	√	√	√	√			√
2008	别克	WU 君越	发动机控制模块	√	√	√	√	√			√
2008	别克	WU 君越	车身控制模块	√	√	√	√	√			√
2008	别克	WU 君越	电子制动控制模块	√	√	√	√	√			√
2008	别克	WV 君越	发动机控制模块	√	√	√	√	√			√
2008	别克	WV 君越	车身控制模块	√	√	√	√	√			√
2008	别克	WV 君越	电子制动控制模块	√	√	√	√	√			√
2007	别克	林荫大道	发动机控制模块	√	√	√	√	√	√		
2007	别克	林荫大道	电子驻车刹车	√	√	√	√				√
2007	别克	林荫大道	车身控制模块	√	√	√	√	√			√
2007	别克	凯越	发动机控制模块	√	√	√	√	√			
2007	别克	凯越	阻断器	√	√	√	√	√			
2007	别克	凯越	电子制动控制模块	√	√	√	√	√			
2007	别克	GL8	动力系控制模块	√	√	√	√	√			
2007	别克	GL8	驾驶员信息中心	√	√	√	√	√			
2007	别克	GL8	电子制动控制模块	√	√	√	√	√			
2007	别克	陆尊	发动机控制模块	√	√	√	√	√			√
2007	别克	陆尊	车身控制模块	√	√	√	√	√			√
2007	别克	陆尊	电子制动控制模块	√	√	√	√	√			√
2007	别克	WG 君威	发动机控制模块	√	√	√	√	√			√
2007	别克	WG 君威	动力系控制模块	√	√	√	√	√			√
2007	别克	WG 君威	车身控制模块	√	√	√	√	√			√
2007	别克	WG 君威	电子制动控制模块	√	√	√	√	√			√
2007	别克	WL 君威	发动机控制模块	√	√	√	√	√			√
2007	别克	WL 君威	动力系控制模块	√	√	√	√	√			√
2007	别克	WL 君威	车身控制模块	√	√	√	√	√			√
2007	别克	WL 君威	电子制动控制模块	√	√	√	√	√			√
2007	别克	WS 君越	发动机控制模块	√	√	√	√	√			√
2007	别克	WS 君越	车身控制模块	√	√	√	√	√			√
2007	别克	WS 君越	电子制动控制模块	√	√	√	√	√			√

2007	别克	WT 君越	发动机控制模块	√	√	√	√	√			√
2007	别克	WT 君越	车身控制模块	√	√	√	√	√			√
2007	别克	WT 君越	电子制动控制模块	√	√	√	√	√			√
2007	别克	WU 君越	发动机控制模块	√	√	√	√	√			√
2007	别克	WU 君越	车身控制模块	√	√	√	√	√			√
2007	别克	WU 君越	电子制动控制模块	√	√	√	√	√			√
2007	别克	WV 君越	发动机控制模块	√	√	√	√	√			√
2007	别克	WV 君越	车身控制模块	√	√	√	√	√			√
2007	别克	WV 君越	电子制动控制模块	√	√	√	√	√			√
2006	别克	GL8	发动机控制模块	√	√	√	√	√			
2006	别克	GL8	驾驶员信息中心	√	√	√	√	√			
2006	别克	GL8	电子刹车控制模块	√	√	√	√	√			
2006	别克	荣御	发动机控制模块	√	√	√	√	√			
2006	别克	荣御	电子刹车控制模组	√	√	√	√	√			
2006	别克	凯越	发动机控制模块	√	√	√	√	√			
2006	别克	凯越	阻断器	√	√	√	√	√			
2006	别克	凯越	电子制动控制模块	√	√	√	√	√			
2006	别克	陆尊	发动机控制模块	√	√	√	√	√			√
2006	别克	陆尊	车身控制模块	√	√	√	√	√			√
2006	别克	陆尊	电子制动控制模块	√	√	√	√	√			√
2006	别克	WG 君威	发动机控制模块	√	√	√	√	√			√
2006	别克	WG 君威	车身控制模块	√	√	√	√	√			√
2006	别克	WG 君威	电子刹车控制模块	√	√	√	√	√			√
2006	别克	WL 君威	发动机控制模块	√	√	√	√	√			√
2006	别克	WL 君威	车身控制模块	√	√	√	√	√			√
2006	别克	WL 君威	电子刹车控制模块	√	√	√	√	√			√
2006	别克	WS 君越	发动机控制模块	√	√	√	√	√			√
2006	别克	WS 君越	车身控制模块	√	√	√	√	√			√
2006	别克	WS 君越	电子刹车控制模块	√	√	√	√	√			√
2006	别克	WT 君越	发动机控制模块	√	√	√	√	√			√
2006	别克	WT 君越	车身控制模块	√	√	√	√	√			√
2006	别克	WT 君越	电子刹车控制模块	√	√	√	√	√			√
2006	别克	WU 君越	发动机控制模块	√	√	√	√	√			√
2006	别克	WU 君越	车身控制模块	√	√	√	√	√			√
2006	别克	WU 君越	电子刹车控制模块	√	√	√	√	√			√
2006	别克	WV 君越	发动机控制模块	√	√	√	√	√			√
2006	别克	WV 君越	车身控制模块	√	√	√	√	√			√
2006	别克	WV 君越	电子刹车控制模块	√	√	√	√	√			√

2005	别克	GL8	发动机控制模块	√	√	√	√	√			
2005	别克	GL8	驾驶员信息中心	√	√	√	√	√			
2005	别克	GL8	电子刹车控制模块	√	√	√	√	√			
2005	别克	荣御	发动机控制模块	√	√	√	√	√			
2005	别克	荣御	电子刹车控制模组	√	√	√	√	√			
2005	别克	凯越	发动机控制模块	√	√	√	√	√			
2005	别克	凯越	动力系控制模块	√	√	√	√	√			
2005	别克	凯越	阻断器	√	√	√	√	√			
2005	别克	凯越	防抱死制动系统	√	√	√	√	√			
2005	别克	君威	发动机控制模块	√	√	√	√	√			
2005	别克	君威	车身控制模块	√	√	√	√	√			
2005	别克	君威	电子刹车控制模块	√	√	√	√	√			
2005	别克	陆尊	加热/通风/空调控制模块	√	√	√	√	√			
2005	别克	陆尊	电子制动控制模块	√	√	√	√	√			
2005	别克	陆尊	发动机控制模块	√	√	√	√	√			
2005	别克	陆尊	换档锁控制	√	√	√	√	√			
2005	别克	陆尊	音响娱乐	√	√	√	√	√			
2005	别克	陆尊	座椅安全带	√	√	√	√	√			
2004	别克	凯越	发动机控制模块	√	√	√	√	√			
2004	别克	凯越	阻断器	√	√	√	√	√			
2004	别克	凯越	防抱死制动系统	√	√	√	√	√			
2004	别克	GL8	发动机控制模块	√	√	√	√	√			
2004	别克	GL8	驾驶员信息中心	√	√	√	√	√			
2004	别克	GL8	电子刹车控制模块	√	√	√	√	√			
2004	别克	君威	发动机控制模块	√	√	√	√	√			
2004	别克	君威	车身控制模块	√	√	√	√	√			
2004	别克	君威	电子刹车控制模块	√	√	√	√	√			
2004	别克	赛欧	发动机控制模块	√	√	√	√	√			
2004	别克	赛欧	阻断器	√	√	√	√	√			
2004	别克	赛欧	电子刹车控制模块	√	√	√	√	√			
2003	别克	GL8	发动机控制模块	√	√	√	√	√			
2003	别克	GL8	驾驶员信息中心	√	√	√	√	√			
2003	别克	GL8	电子刹车控制模块	√	√	√	√	√			
2003	别克	赛欧	发动机控制模块	√	√	√	√	√			
2003	别克	赛欧	阻断器	√	√	√	√	√			
2003	别克	赛欧	4WAL 3传感器	√	√	√	√	√			
2003	别克	赛欧	电子刹车控制模块	√	√	√	√	√			
2003	别克	君威	发动机控制模块	√	√	√	√	√			

2003	别克	君威	车身控制模块	√	√	√	√	√			
2003	别克	君威	电子刹车控制模块	√	√	√	√	√			
2002	别克	GL8	发动机控制模块	√	√	√	√	√			
2002	别克	GL8	驾驶员信息中心	√	√	√	√	√			
2002	别克	GL8	电子刹车控制模块	√	√	√	√	√			
2002	别克	君威	发动机控制模块	√	√	√	√	√			
2002	别克	君威	车身控制模块	√	√	√	√	√			
2002	别克	君威	电子刹车控制模块	√	√	√	√	√			
2002	别克	赛欧	发动机控制模块	√	√	√	√	√			
2002	别克	赛欧	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√			
2002	别克	赛欧	4WAL 3传感器	√	√	√	√	√			
2002	别克	赛欧	电子刹车控制模块	√	√	√	√	√			
2001	别克	GL8	发动机控制模块	√	√	√	√	√			
2001	别克	GL8	驾驶员信息中心	√	√	√	√	√			
2001	别克	GL8	电子刹车控制模块	√	√	√	√	√			
2001	别克	赛欧	发动机控制模块	√	√	√	√	√			
2001	别克	赛欧	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√			
2001	别克	赛欧	电子刹车控制模块	√	√	√	√	√			
2001	别克	君威	发动机控制模块	√	√	√	√	√			
2001	别克	君威	车身控制模块	√	√	√	√	√			
2001	别克	君威	电子刹车控制模块	√	√	√	√	√			
2000	别克	老别克	发动机控制模块	√	√	√	√	√			
2000	别克	老别克	车身控制模块	√	√	√	√	√			
2000	别克	老别克	电子刹车控制模块	√	√	√	√	√			
1999	别克	老别克	发动机控制模块	√	√	√	√	√			
1999	别克	老别克	车身控制模块	√	√	√	√	√			
1999	别克	老别克	电子刹车控制模块	√	√	√	√	√			

特殊功能列表

编号	功能名称
SP0000	优先漫游清单更新
SP0001	制动踏板位置传感器读入
SP0002	清除所有密钥卡
SP0003	下一可用插槽
SP0004	密钥卡1
SP0005	密钥卡2
SP0006	密钥卡3
SP0007	密钥卡4
SP0008	胎压传感器读入
SP0009	胎压传感器信号重置
SP0010	清除停用的历史数据
SP0011	前视摄像机学习
SP0012	变速器适配压力重置
SP0013	数字式收音机控制模块
SP0014	环境温度即时更新
SP0015	加热/通风/空调后吹配置
SP0016	离合器踏板位置学习
SP0017	曲轴位置变化读入
SP0018	变速箱档位选择杆学习空档位置
SP0019	HO2S 加热器学习
SP0020	怠速读入
SP0021	燃油调节复位
SP0022	燃油成分复位
SP0023	发动机油寿命复位
SP0024	清除/编程所有密钥卡
SP0025	密钥卡5
SP0026	密钥卡6
SP0027	密钥卡7
SP0028	密钥卡8
SP0029	蓄电池传感器模组学习
SP0030	清除驾驶员车窗学习的数值
SP0031	清除乘客车窗学习的数值

SP0032	清除左后车窗学习的数值
SP0033	清除右后车窗学习的数值
SP0034	读取LIN总线设备ID信息
SP0035	学习可调踏板的行程限制
SP0036	删除代客泊车模式
SP0037	控制模块重置
SP0038	空档位置传感器读入
SP0039	遥控车辆起动停用历史记录重置
SP0040	驻车辅助传感器读入
SP0041	AWD故障禁用计数器重置
SP0042	远程雷达传感器读入调校
SP0043	信息显示/信息娱乐面板重置
SP0044	车辆识别码读入
SP0045	废气流量控制阀读入
SP0046	气缸停用废气流量阀学习
SP0047	悬架位置传感器，实际高度
SP0048	驻车制动器校准
SP0049	燃油泵修正重置
SP0050	车辆健康数据上传
SP0051	停止/起动电容器健康状态重置
SP0052	分动箱离合器温度过高计数器重置
SP0053	车辆型号
SP0054	混式/EV蓄电池组容量学习
SP0055	乘客车厢加热器冷却液控制电磁阀学习
SP0056	复位燃油经济性
SP0057	变速箱状态范围，促动器学习
SP0058	燃油导轨泄压阀学习值重置
SP0059	CAN总线配置读入
SP0060	方向盘角度传感器学习
SP0061	横摆率传感器读入
SP0062	车辆倾斜传感器
SP0063	学习节气门位置
SP0064	混合动力/EV蓄电池组冷却液控制电磁阀学习
SP0065	直流充电禁用重置
SP0066	电动汽车可行驶里程重置

SP0067	混合动力/电动汽车蓄电池接触器打开原因复位
SP0068	混合动力/电动汽车（EV）蓄电池组充电自适应读入重置
SP0069	混合动力/EV蓄电池组数据复位
SP0070	平均燃油时效重置
SP0071	刹车压力传感器校正
SP0072	检查/维护数据
SP0073	添加/更换密钥卡
SP0074	前大灯高度调节传感器读入
SP0075	模块设置
SP0076	还原
SP0077	AWD故障禁用计数器重置
SP0078	HO2S加热器电阻读入值重置
SP0079	HVAC 执行器学习
SP0080	WLAN服务集标识符（SSID）重置
SP0081	WLAN密码重置
SP0082	备用驻车锁止执行器解除警报
SP0083	变速器档位范围控制模块档位范围电机位置读入
SP0084	变速器读入数据
SP0085	变速器维修保养快速读入
SP0086	变速箱换挡
SP0087	变速箱离合器1回位弹簧读入
SP0088	变速箱离合器1体积读入
SP0089	变速箱离合器2回位弹簧读入
SP0090	变速箱离合器2体积读入
SP0091	变速箱离合器3回位弹簧读入
SP0092	变速箱离合器3体积读入
SP0093	变速箱离合器4回位弹簧读入
SP0094	变速箱离合器4体积读入
SP0095	变速箱离合器5回位弹簧读入
SP0096	变速箱离合器5体积读入
SP0097	变速箱离合器读入状态
SP0098	变速箱适配压力复位
SP0099	变速箱油寿命重置
SP0100	变速箱状态范围，促动器学习
SP0101	柴油微粒滤清器维修再生

SP0102	柴油微粒滤清器压力传感器重置
SP0103	柴油微粒滤清器重置
SP0104	车距感应巡航控制模块
SP0105	车辆健康数据上传
SP0106	车辆倾斜传感器
SP0107	车辆识别码位数10-17 右侧前照灯远光灯控制模块
SP0108	车辆识别码位数10-17 左侧前照灯远光灯控制模块
SP0109	车辆型号
SP0110	乘客舱加热器冷却液控制电磁阅读入
SP0111	乘客存在传感器学习
SP0112	催化剂重置
SP0113	大气压力传感器重置
SP0114	代码索引
SP0115	怠速调节
SP0116	怠速读入
SP0117	怠速空气控制重置
SP0118	氮氧化物传感器1重置
SP0119	氮氧化物传感器2重置
SP0120	氮氧化物催化剂重置
SP0121	氮氧化物吸附型催化转化器数据重置
SP0122	氮氧化物吸附型催化转化器重置
SP0123	档位选择器空档位置读入
SP0124	倒车驻车锁执行器预备
SP0125	电动滑动车门打开位置学习
SP0126	动力转向软制动读入
SP0127	读取 LIN 总线设备 ID 信息
SP0128	读入的数值重置
SP0129	发动机机油类型设置
SP0130	发动机机油寿命重置
SP0131	方向盘角度传感器居中
SP0132	方向盘角度传感器学习
SP0133	方向盘转角传感器对中
SP0134	废气流量控制阀读入
SP0135	废气温度传感器重置
SP0136	分动箱离合器标识符

SP0137	分动箱离合器温度过高计数器重置
SP0138	复位动力转向软制动
SP0139	复位方向盘角度传感器
SP0140	复位功能
SP0141	复位已学习的数值
SP0142	复制并还原胎压监测信息
SP0143	高压燃油更正重置
SP0144	个性化
SP0145	横摆率传感器读入
SP0146	横摆率传感器重置
SP0147	后差速器离合器校准运行值设置
SP0148	后悬架位置传感器，实际高度
SP0149	环境空气温度计算重置
SP0150	环境温度即时更新
SP0151	还原剂储液罐液位重置
SP0152	还原剂系统数据重置
SP0153	混合动力/电动汽车蓄电池接触器打开原因重置
SP0154	混合动力/电动汽车蓄电池组充电自适应读入重置
SP0155	混合动力/电动汽车蓄电池组容量读入
SP0156	混合动力/电动汽车蓄电池组容量重置
SP0157	混合动力/电动汽车蓄电池组数据重置
SP0158	加热/通风/空调后吹配置
SP0159	加热型氧传感器读入
SP0160	加热型氧传感器加热器读入
SP0161	检测到碰撞事件后重设高压禁用请求
SP0162	检查/维护数据
SP0163	节气门体怠速空气流量补偿重置
SP0164	进气系统读入数值重置
SP0165	举升门最大开启位置读入
SP0166	空档位置传感器读入
SP0167	控制模块重置
SP0168	控制模块自测试
SP0169	离合器过度滑转数据重置
SP0170	离合器控制模块/后部驱动系统匹配识别设置
SP0171	离合器踏板位置读入

SP0172	里程表设置
SP0173	轮胎类型/压力选择
SP0174	轮胎压力传感器学习
SP0175	密钥卡1
SP0176	密钥卡2
SP0177	密钥卡3
SP0178	密钥卡4
SP0179	密钥卡5
SP0180	密钥卡6
SP0181	密钥卡7
SP0182	密钥卡8
SP0183	免提提升门传感器控制模块校准
SP0184	模块设置
SP0185	排气后处理燃油喷射器重置
SP0186	配置新模块
SP0187	喷油器流速编程
SP0188	偏航角速度传感器复位
SP0189	偏航角速度传感器学习
SP0190	平均燃油时效重置
SP0191	气缸1燃油喷射器纠正值重置
SP0192	气缸2燃油喷射器纠正值重置
SP0193	气缸3燃油喷射器纠正值重置
SP0194	气缸4燃油喷射器纠正值重置
SP0195	气缸停用废气流量阀学习
SP0196	前大灯高度调节传感器读入
SP0197	前视摄像机学习
SP0198	前悬架位置传感器，实际高度
SP0199	清除/编程所有密钥卡
SP0200	清除乘客车窗学习的数值
SP0201	清除固定的高电压DTC
SP0202	清除驾驶员车窗学习的数值
SP0203	清除所有密钥卡
SP0204	清除停用的历史数据
SP0205	清除右后车窗学习的数值
SP0206	清除主动拉力补偿学习极限

SP0207	清除左后车窗学习的数值
SP0208	曲轴位置变化读入
SP0209	曲轴位置磁阻轮读入
SP0210	取消摄像头读入
SP0211	燃油泵修正重置
SP0212	燃油成分重置
SP0213	燃油导轨泄压阀读入值重置
SP0214	燃油导轨压力传感器复位
SP0215	燃油导轨压力传感器或燃油导轨读入
SP0216	燃油调节复位
SP0217	燃油经济性重置
SP0218	燃油喷射少量数据重置
SP0219	燃油少量喷射读入
SP0220	燃油修正重置
SP0221	燃油压力调节器读入
SP0222	刹车压力传感器校正
SP0223	删除代客泊车模式
SP0224	手刹车校准
SP0225	数字音响接收器控制模块
SP0226	所有气缸燃油喷射器纠正值重置
SP0227	胎压传感器信号重置
SP0228	停止/起动电容器健康状态重置
SP0229	涡轮增压器读入值重置
SP0230	下一可用插槽
SP0231	信息显示/信息娱乐面板复位
SP0232	蓄电池传感器模块读入
SP0233	蓄电池传感器模组学习
SP0234	蓄能电容器读入
SP0235	悬架位置传感器，实际高度
SP0236	学习CAN总线配置
SP0237	学习车辆识别码
SP0238	学习动力转向软制动
SP0239	学习功能
SP0240	学习进气电磁阀
SP0241	学习尾门最大开启位置

SP0242	移除/复位模块
SP0243	已计算燃油经济性设置
SP0244	优先漫游清单更新
SP0245	远程车辆启动停用历史重置
SP0246	远程车速限制重置
SP0247	远程雷达传感器学习调校
SP0248	在 BCM 中设置 SDM 零件号
SP0249	制动踏板位置传感器读入
SP0250	重置历史缓冲
SP0251	重置青少年驾驶员钥匙PIN码
SP0252	重置制造商启用计数器
SP0253	主动警报
SP0254	驻车辅助传感器读入
SP0255	驻车制动器校准
SP0256	驻车制动重置
SP0257	自适应压力控制学习
SP0258	组装厂排放和燃油经济性测试
SP0259	车辆动态传感器偏置校准
SP025A	变速器超温计数器重置
SP025B	车辆动态传感器偏置校准
SP025C	发动机空气滤清器监视器设置
SP025D	车辆动态传感器偏置校准
SP025E	制动系统柱塞压力升高起始点读入
SP025F	方向盘转角传感器偏置校准
SP0260	制动系统柱塞电机位置传感器读入
SP0261	车辆动态传感器偏置校准
SP0262	变速箱电磁阀校准预设
SP0263	车辆动态传感器偏置校准
SP0264	变速器超温计数器重置
SP0265	发动机空气滤清器监视器设置
SP0266	车辆动态传感器偏置校准
SP0267	车辆动态传感器偏置校准
SP0268	制动系统柱塞压力升高起始点读入
SP0269	方向盘转角传感器偏置校准
SP026A	制动系统柱塞电机位置传感器读入

SP026B	发动机空气滤清器监视器设置
SP026C	车辆动态传感器偏置校准
SP026D	清除接近探测禁用原因
SP026E	车辆动态传感器偏置校准
SP026F	制动系统柱塞压力升高起始点读入
SP0270	方向盘转角传感器偏置校准
SP0271	制动系统柱塞电机位置传感器读入
SP0272	车辆动态传感器偏置校准
SP0273	车辆动态传感器偏置校准
SP0274	清除接近探测禁用原因
SP0275	前桥制动衬块使用寿命监测重置
SP0276	后桥制动衬块使用寿命监测重置
SP0277	车辆动态传感器偏置校准
SP0278	制动踏板行程传感器读入
SP0279	制动系统柱塞压力升高起始点读入
SP027A	制动系统柱塞电机位置传感器读入
SP027B	车辆动态传感器偏置校准
SP027C	复位缓冲器历史指令
SP027D	复位缓冲器历史指令
SP027E	前桥制动衬块使用寿命监测重置
SP027F	后桥制动衬块使用寿命监测重置
SP0280	车辆动态传感器偏置校准
SP0281	制动踏板行程传感器读入
SP0282	制动系统柱塞压力升高起始点读入
SP0283	制动系统柱塞电机位置传感器读入
SP0284	车辆动态传感器1和2偏移校准
SP0285	重置事件记录
SP0286	重置事件记录
SP0287	重置事件记录
SP0288	车辆动态传感器1和2偏移校准
SP0289	重置事件记录
SP028A	重置事件记录
SP028B	重置事件记录
SP028C	变速箱离合器读入
SP028D	配置/复位功能

SP028E	车辆动态传感器偏置校准
SP028F	复位缓冲器历史指令
SP0290	复位缓冲器历史指令
SP0291	前桥制动衬块使用寿命监测重置
SP0292	后桥制动衬块使用寿命监测重置
SP0293	车辆动态传感器偏置校准
SP0294	制动踏板行程传感器读入
SP0295	制动系统柱塞压力升高起始点读入
SP0296	制动系统柱塞电机位置传感器读入
SP0297	发动机空气滤清器监视器设置
SP0298	车辆动态传感器偏置校准
SP0299	清除接近探测禁用原因
SP029A	车辆动态传感器偏置校准
SP029B	制动系统柱塞压力升高起始点读入
SP029C	方向盘转角传感器偏置校准
SP029D	制动系统柱塞电机位置传感器读入
SP029E	变速箱离合器读入
SP029F	车辆动态传感器偏置校准
SP02A0	复位缓冲器历史指令
SP02A1	复位缓冲器历史指令
SP02A2	车辆动态传感器偏置校准
SP02A3	控制模块ID信息
SP02A4	前桥制动衬块使用寿命监测重置
SP02A5	后桥制动衬块使用寿命监测重置
SP02A6	车辆动态传感器偏置校准
SP02A7	后编程配置、读入和设置
SP02A8	制动系统柱塞压力升高起始点读入
SP02A9	方向盘转角传感器偏置校准
SP02AA	制动踏板行程传感器读入
SP02AB	制动系统柱塞电机位置传感器读入
SP02AC	方向盘转角传感器偏置校准
SP02AD	前照灯调平系统悬架修正位置读入
SP02AE	前照灯调平系统悬架修正位置读入
SP02AF	前桥制动衬块使用寿命监测重置
SP02B0	后桥制动衬块使用寿命监测重置

SP02B1	车辆动态传感器偏置校准
SP02B2	后编程配置、读入和设置
SP02B3	制动系统柱塞压力升高起始点读入
SP02B4	方向盘转角传感器偏置校准
SP02B5	制动踏板行程传感器读入
SP02B6	制动系统柱塞电机位置传感器读入
SP02B7	方向盘转角传感器偏置校准
SP02B8	车辆动态传感器偏置校准
SP02B9	控制模块ID信息
SP02BA	前桥制动衬块使用寿命监测重置
SP02BB	后桥制动衬块使用寿命监测重置
SP02BC	车辆动态传感器偏置校准
SP02BD	制动踏板行程传感器读入
SP02BE	制动系统柱塞压力升高起始点读入
SP02BF	制动系统柱塞电机位置传感器读入
SP02C0	复位缓冲器历史指令
SP02C1	复位缓冲器历史指令
SP02C2	清除接近探测禁用原因
SP02C3	车辆动态传感器偏置校准
SP02C4	发动机空气滤清器监视器设置
SP02C5	车辆动态传感器偏置校准
SP02C6	车辆动态传感器偏置校准
SP02C7	车辆动态传感器偏置校准
SP02C8	车辆动态传感器偏置校准
SP02C9	制动系统柱塞压力升高起始点读入
SP02CA	方向盘转角传感器偏置校准
SP02CB	制动系统柱塞电机位置传感器读入
SP02CC	变速器超温计数器重置
SP02CD	发动机空气滤清器监视器设置
SP02CE	车辆动态传感器偏置校准
SP02CF	车辆动态传感器偏置校准
SP02D0	制动系统柱塞压力升高起始点读入
SP02D1	方向盘转角传感器偏置校准
SP02D2	制动系统柱塞电机位置传感器读入
SP02D3	车辆动态传感器偏置校准

SP02D4	前桥制动衬块使用寿命监测重置
SP02D5	后桥制动衬块使用寿命监测重置
SP02D6	车辆动态传感器偏置校准
SP02D7	制动踏板行程传感器读入
SP02D8	制动系统柱塞压力升高起始点读入
SP02D9	制动系统柱塞电机位置传感器读入
SP02DA	车辆动态传感器偏置校准
SP02DB	清除接近探测禁用原因
SP02DC	发动机空气滤清器监视器设置
SP02DD	车辆动态传感器偏置校准
SP02DE	制动系统柱塞压力升高起始点读入
SP02DF	方向盘转角传感器偏置校准
SP02E0	制动系统柱塞电机位置传感器读入
SP02E1	变速器超温计数器重置
SP02E2	尾门驱动器信息中心消息重置
SP02E3	备用蓄电池计时器重置
SP02E4	发动机缸体冷却液阀位置读入
SP02E5	发动机冷却液控制阀读入
SP02E6	涡轮增压器废气门读入
SP02E7	发动机冷却液泵数据重置
SP02E8	燃油泵驱动器控制模块配置
SP02E9	微粒过滤器压力传感器重置
SP02EA	微粒过滤器重置
SP02EB	清除代客泊车模式
SP02EC	发动机冷却液流控制阀读入
SP02ED	发动机空气滤清器使用寿命重置
SP02EE	加热器芯冷却液温度传感器重置
SP02EF	证书合规性材料下载错误计数器重置
SP02F0	所有摄像头对齐读入
SP02F1	前视摄像头读入
SP02F2	学习变速箱自适应值
SP02F3	变速器控制模块重置
SP02F4	空气过滤器监测设置
SP02F5	燃油泵动力控制模块配置
SP02F6	变速器自适应扭矩重置

SP02F7	直流充电停用重置
SP02F8	纵向加速度传感器读入
SP02F9	清除近程雷达传感器车辆位置
SP02FA	变速箱离合器6体积读入
SP02FB	变速箱离合器6回位弹簧读入
SP02FC	重置
SP02FD	节气门位置读入
SP02FE	微粒滤清器再生
SP02FF	废气控制阀读入
SP0300	气缸停用废气控制阀读入
SP0301	档位传感器读入
SP0302	可调踏板软停止读入
SP0303	AWD故障停用计数器重置
SP0304	后驱动离合器维修校准设置
SP0305	发动机冷却液旁通阀位置读入
SP0306	车载跨接辅助蓄电池计数器重置
SP0307	曲轴位置变磁阻转子环读入值重置
SP0308	小量燃油喷射读入里程表重置
SP0309	复制胎压监测信息
SP030A	方向盘转角传感器读入
SP030B	加热型氧传感器读入值重置
SP030C	带座椅安全带预张紧器（A70）的自动电动门锁（AU4）
SP030D	不带座椅安全带预张紧器（-A70）的自动电动门锁（AU4）
SP030E	带座椅安全带预张紧器（A70）的电动门锁（AU3）
SP030F	不带座椅安全带预张紧器（-A70）的电动门锁（AU3）
SP0310	手动车门锁（-AU3）（-AU4）
SP0311	带座椅安全带预紧器（A70）的手动门锁（-AU3）（-AU4）
SP0312	不带座椅安全带预紧器（-A70）的手动门锁（-AU3）（-AU4）
SP0313	启用展开回路
SP0314	加速踏板位置读入
SP0315	燃油喷射器读入
SP0316	质量空气流量传感器读入
SP0317	涡轮增压器读入
SP0318	飞轮读入
SP0319	节气门执行器重置

SP031A	混合动力/电动汽车蓄电池组冷却液控制电磁阀读入
SP031B	电子刹车控制模块学习
SP031C	动力转向软制动重置
SP031D	方向盘转角传感器重置
SP031E	计算的燃油经济性设置
SP031F	怠速控制重置
SP0320	发动机控制模块重置
SP0321	已连接
SP0322	未连接
SP0323	选项配置
SP0324	音频代码索引
SP0325	温度代码索引
SP0326	设置时间和日期

XTOOL