



深圳市朗仁科技有限公司 Shenzhen Xtooltech Co., Ltd

中国菲亚特功能表 V11.30

提示及说明:

编程功能仅支持H6PRO, H6PRO大师版产品.

* 表示此功能为新增功能.

√ 表示此功能支持.

表示此功能不支持.

※ 表示此功能部分支持.

车系	车型	年份/型号	系统名称	读取 版本 信息	读取 故障 码	清除 故障 码	读取 数据 流	动作 测试	特殊功能
中国菲亚特	菲翔 (VIAGGIO)	2012	发动机控制模块 (ECM)	√	√	√	√	√	sp03670, sp03671, sp03672, sp03673
中国菲亚特	菲翔 (VIAGGIO)	2012	变速器控制模块 (TCM)	√	√	√	√		sp03674, sp03675
中国菲亚特	菲翔 (VIAGGIO)	2012	防抱死刹车模块 (ABS)	√	√	√	√	√	sp03676
中国菲亚特	菲翔 (VIAGGIO)	2012	安全气囊模块 (SRS)	√	√	√	√		
中国菲亚特	菲翔 (VIAGGIO)	2012	Teg读取器模块 (TRM)	√	√	√	√		
中国菲亚特	菲翔 (VIAGGIO)	2012	转向柱控制模块 (SCCM)	√	√	√	√		
中国菲亚特	菲翔 (VIAGGIO)	2012	射频集线器模块 (RFH)	√	√	√	√	√	
中国菲亚特	菲翔 (VIAGGIO)	2012	收音机模块 (RADIO)	√	√	√	√		
中国菲亚特	菲翔 (VIAGGIO)	2012	泊车辅助模块 (PAM)	√	√	√	√		sp03677, sp03678
中国菲亚特	菲翔 (VIAGGIO)	2012	整体中控台模块 (ICS)	√	√	√	√	√	
中国菲亚特	菲翔 (VIAGGIO)	2012	仪表模块 (IC)	√	√	√	√	√	sp03679, sp03680, sp03681, sp03682, sp03683
中国菲亚特	菲翔 (VIAGGIO)	2012	空调模块 (HVAC)	√	√	√	√		sp03684
中国菲亚特	菲翔 (VIAGGIO)	2012	电子换挡杆模块 (ESM)	√	√	√	√		
中国菲亚特	菲翔 (VIAGGIO)	2012	电子转向锁模块 (ESL)	√	√	√	√		
中国菲亚特	菲翔 (VIAGGIO)	2012	电动助力转向模块 (EPS)	√	√	√	√		
中国菲亚特	菲翔 (VIAGGIO)	2012	外部磁盘模块 (EDM)	√	√	√		√	
中国菲亚特	菲翔 (VIAGGIO)	2012	集中信息处理模块 (CTM)	√	√	√			
中国菲亚特	菲翔 (VIAGGIO)	2012	车身控制模块 (BCM)	√	√	√	√	√	sp03685
中国菲亚特	致悦 (OTTIMO)	2014	发动机控制模块 (ECM)	√	√	√	√	√	sp03686, sp03687, sp03688, sp03689
中国菲亚特	致悦 (OTTIMO)	2014	变速器控制模块 (TCM)	√	√	√	√		sp03690, sp03691
中国菲亚特	致悦 (OTTIMO)	2014	防抱死刹车模块 (ABS)	√	√	√	√	√	sp03692
中国菲亚特	致悦 (OTTIMO)	2014	安全气囊模块 (SRS)	√	√	√	√		
中国菲亚特	致悦 (OTTIMO)	2014	Teg读取器模块 (TRM)	√	√	√	√		
中国菲亚特	致悦 (OTTIMO)	2014	转向柱控制模块 (SCCM)	√	√	√	√		
中国菲亚特	致悦 (OTTIMO)	2014	射频集线器模块 (RFH)	√	√	√	√	√	
中国菲亚特	致悦 (OTTIMO)	2014	收音机模块 (RADIO)	√	√	√	√		
中国菲亚特	致悦 (OTTIMO)	2014	泊车辅助模块 (PAM)	√	√	√	√		sp03693, sp03694
中国菲亚特	致悦 (OTTIMO)	2014	整体中控台模块 (ICS)	√	√	√	√	√	

中国菲亚特	致悦 (OTTIMO)	2014	仪表模块 (IC)	✓	✓	✓	✓	✓	sp03695, sp03696, sp03697, sp03698, sp03699
中国菲亚特	致悦 (OTTIMO)	2014	空调模块 (HVAC)	✓	✓	✓	✓		sp03700
中国菲亚特	致悦 (OTTIMO)	2014	电子换挡杆模块 (ESM)	✓	✓	✓	✓		
中国菲亚特	致悦 (OTTIMO)	2014	电子转向锁模块 (ESL)	✓	✓	✓	✓		
中国菲亚特	致悦 (OTTIMO)	2014	电动助力转向模块 (EPS)	✓	✓	✓	✓		
中国菲亚特	致悦 (OTTIMO)	2014	外部磁盘模块 (EDM)	✓	✓	✓		✓	
中国菲亚特	致悦 (OTTIMO)	2014	集中信息处理模块 (CTM)	✓	✓	✓			
中国菲亚特	致悦 (OTTIMO)	2014	车身控制模块 (BCM)	✓	✓	✓	✓	✓	sp03701
中国菲亚特	PALIO	1.2 16V	TRW MY97气囊模块 (2F-I)	✓	✓	✓	✓		
中国菲亚特	PALIO	1.2 16V	防抱死刹车模块 (博世5.3 ABS)	✓	✓	✓			
中国菲亚特	PALIO	1.2 16V	博世 Motronic ME7.3 H4 喷油模块	✓	✓	✓	✓		
中国菲亚特	PALIO	1.9 D	TRW MY97气囊模块 (2F-I)	✓	✓	✓	✓		
中国菲亚特	PALIO	1.9 D	防抱死刹车模块 (博世5.3 ABS)	✓	✓	✓			
中国菲亚特	PALIO	1.9 D	Lucas Epic DCU3F 柴油喷射模块	✓	✓	✓	✓		
中国菲亚特	PALIO	1108 BENZINA	TRW MY97气囊模块 (2F-I)	✓	✓	✓	✓		
中国菲亚特	PALIO	1108 BENZINA	防抱死刹车模块 (博世5.3 ABS)	✓	✓	✓			
中国菲亚特	PALIO	1242 BENZINA	TRW MY97气囊模块 (2F-I)	✓	✓	✓	✓		
中国菲亚特	PALIO	1242 BENZINA	防抱死刹车模块 (博世5.3 ABS)	✓	✓	✓			
中国菲亚特	PALIO	1242 BENZINA	TRW MY97气囊模块 (2F)	✓	✓	✓	✓		
中国菲亚特	PALIO	1242 BENZINA	玛涅蒂马瑞利 (Magneti Marelli) IAW 59F 喷油模块	✓	✓	✓	✓		
中国菲亚特	PALIO	1242 BENZINA	玛涅蒂马瑞利 (Magneti Marelli) IAW 49F 喷油模块 (发动机1.2)	✓	✓	✓	✓		
中国菲亚特	PALIO	1242 BENZINA	TRW MY97气囊模块 (2F-I)	✓	✓	✓	✓		
中国菲亚特	PALIO	1242 BENZINA	防抱死刹车模块 (博世5.3 ABS)	✓	✓	✓			
中国菲亚特	PALIO	1242 BENZINA CF3	喷油模块-玛涅蒂马瑞利 (Magneti Marelli) (IAW 4AF/4EF/59F/5AF Outside EEC)	✓	✓	✓	✓		
中国菲亚特	PALIO	1242 BENZINA	TRW MY97气囊模块 (2F)	✓	✓	✓	✓		
中国菲亚特	PALIO	1242 BENZINA CF3	玛涅蒂马瑞利 (Magneti Marelli) (IAW 4AF/4EF/59F/5AF EOBD 喷油系统)	✓	✓	✓	✓		
中国菲亚特	PALIO	1299 BENZINA	TRW MY97气囊模块 (2F-I)	✓	✓	✓	✓		
中国菲亚特	PALIO	1299 BENZINA	防抱死刹车模块 (博世5.3 ABS)	✓	✓	✓			
中国菲亚特	PALIO	1299 BENZINA	TRW MY97气囊模块 (2F)	✓	✓	✓	✓		
中国菲亚特	PALIO	1372 BENZINA	TRW MY97气囊模块 (2F-I)	✓	✓	✓	✓		
中国菲亚特	PALIO	1372 BENZINA	防抱死刹车模块 (博世5.3 ABS)	✓	✓	✓			
中国菲亚特	PALIO	1372 BENZINA	TRW MY97气囊模块 (2F)	✓	✓	✓	✓		
中国菲亚特	PALIO	1497 ALCOOL	TRW MY97气囊模块 (2F-I)	✓	✓	✓	✓		
中国菲亚特	PALIO	1497 ALCOOL	防抱死刹车模块 (博世5.3 ABS)	✓	✓	✓			
中国菲亚特	PALIO	1497 ALCOOL	TRW MY97气囊模块 (2F)	✓	✓	✓	✓		
中国菲亚特	PALIO	1497 GASOLINA	TRW MY97气囊模块 (2F-I)	✓	✓	✓	✓		

中国菲亚特	PALIO	1497 GASOLINA	防抱死刹车模块(博世5.3 ABS)	√	√	√			
中国菲亚特	PALIO	1497 GASOLINA	TRW MY97气囊模块(2F)	√	√	√	√		
中国菲亚特	PALIO	1580 16V	TRW MY97气囊模块(2F-I)	√	√	√	√		
中国菲亚特	PALIO	1580 16V	防抱死刹车模块(博世5.3 ABS)	√	√	√			
中国菲亚特	PALIO	1580 16V BENZ. CF3	喷油模块-玛涅蒂马瑞利(Magneti Marelli) (IAW 4AF/4EF/59F/5AF Outside EEC)	√	√	√	√		
中国菲亚特	PALIO	1580 16V	TRW MY97气囊模块(2F)	√	√	√	√		
中国菲亚特	PALIO	1580 16V BENZ. CF3	玛涅蒂马瑞利(Magneti Marelli) (IAW 4AF/4EF/59F/5AF EOBBD 喷油系统)	√	√	√	√		
中国菲亚特	PALIO	1580 16V	TRW MY97气囊模块(2F-I)	√	√	√	√		
中国菲亚特	PALIO	1580 16V	防抱死刹车模块(博世5.3 ABS)	√	√	√			
中国菲亚特	PALIO	1580 16V	TRW MY97气囊模块(2F)	√	√	√	√		
中国菲亚特	PALIO	1580 16V BENZINA	玛涅蒂马瑞利(Magneti Marelli) IAW 49F喷油模块(1.6发动机)	√	√	√	√		
中国菲亚特	PALIO	1580 16V	TRW MY97气囊模块(2F-I)	√	√	√	√		
中国菲亚特	PALIO	1580 16V	防抱死刹车模块(博世5.3 ABS)	√	√	√			
中国菲亚特	PALIO	1580 16V	TRW MY97气囊模块(2F)	√	√	√	√		
中国菲亚特	PALIO	1580 8V	TRW MY97气囊模块(2F-I)	√	√	√	√		
中国菲亚特	PALIO	1580 8V	防抱死刹车模块(博世5.3 ABS)	√	√	√			
中国菲亚特	PALIO	1580 8V	TRW MY97气囊模块(2F)	√	√	√	√		
中国菲亚特	PALIO	1580 8V BENZINA	玛涅蒂马瑞利(Magneti Marelli) IAW 49F喷油模块(1.6发动机)	√	√	√	√		
中国菲亚特	PALIO	994 ALCOOL	TRW MY97气囊模块(2F-I)	√	√	√	√		
中国菲亚特	PALIO	994 ALCOOL	防抱死刹车模块(博世5.3 ABS)	√	√	√			
中国菲亚特	PALIO	994 ALCOOL	TRW MY97气囊模块(2F)	√	√	√	√		
中国菲亚特	PALIO	994 BENZINA	TRW MY97气囊模块(2F-I)	√	√	√	√		
中国菲亚特	PALIO	994 BENZINA	防抱死刹车模块(博世5.3 ABS)	√	√	√			
中国菲亚特	PALIO	994 GASOLINA	TRW MY97气囊模块(2F-I)	√	√	√	√		
中国菲亚特	PALIO	994 GASOLINA	防抱死刹车模块(博世5.3 ABS)	√	√	√			
中国菲亚特	PALIO	994 GASOLINA	TRW MY97气囊模块(2F)	√	√	√	√		
中国菲亚特	PALIO	999 GASOLINA	TRW MY97气囊模块(2F-I)	√	√	√	√		
中国菲亚特	PALIO	999 GASOLINA	防抱死刹车模块(博世5.3 ABS)	√	√	√			
中国菲亚特	PALIO	999 GASOLINA	玛涅蒂马瑞利(Magneti Marelli) IAW 59F 喷油模块	√	√	√	√		
中国菲亚特	PALIO	999 GASOLINA	TRW MY97气囊模块(2F)	√	√	√	√		
中国菲亚特	PALIO	TD	TRW MY97气囊模块(2F-I)	√	√	√	√		
中国菲亚特	PALIO	TD	防抱死刹车模块(博世5.3 ABS)	√	√	√			
中国菲亚特	PALIO	TD	TRW MY97气囊模块(2F)	√	√	√	√		
中国菲亚特	PALIO FLP	1.4 8V	防抱死刹车模块(博世5.3 ABS)	√	√	√			
中国菲亚特	PALIO FLP	1.4 8V	玛涅蒂马瑞利(Magneti Marelli) 喷油模块IAW 4SF	√	√	√	√		

中国菲亚特	PALIO FLP	1.4 8V	玛涅蒂马瑞利(Magneti Marelli)喷油模块IAW 4SFG	√	√	√	√		
中国菲亚特	PALIO FLP	1.4 8V	马瑞利 仪表板模块G1 (Palio '08)	√	√	√	√	√	
中国菲亚特	PALIO FLP	1.4 8V	TRW MY97气囊模块(2F-I)	√	√	√	√		
中国菲亚特	PALIO FLP	1.4 8V	TRW MY97气囊模块(2F-2L-I)	√	√	√	√		
中国菲亚特	PALIO FLP	1.8 8V	防抱死刹车模块(博世5.3 ABS)	√	√	√			
中国菲亚特	PALIO FLP	1.8 8V	Delphi MT27E 喷油模块(发动机1.8 8v)	√	√	√	√		
中国菲亚特	PALIO FLP	1.8 8V	马瑞利 仪表板模块G1 (Palio '08)	√	√	√	√	√	
中国菲亚特	PALIO FLP	1.8 8V	TRW MY97气囊模块(2F-2L-I)	√	√	√	√		
中国菲亚特	PALIO FLP	1.8 8V	TRW MY97气囊模块(2F-I)	√	√	√	√		
中国菲亚特	PALIO RST(南京菲亚特-西耶那、派力奥)	1.0 16V	TRW MY97气囊模块(2F-I)	√	√	√	√		
中国菲亚特	PALIO RST(南京菲亚特-西耶那、派力奥)	1.0 16V	防抱死刹车模块(博世5.3 ABS)	√	√	√			
中国菲亚特	PALIO RST(南京菲亚特-西耶那、派力奥)	1.0 16V	博世 Motronic ME7.3 H4 喷油模块	√	√	√	√		
中国菲亚特	PALIO RST(南京菲亚特-西耶那、派力奥)	1.0 16V	Delphi/Marelli车身电脑	√	√	√	√	√	
中国菲亚特	PALIO RST(南京菲亚特-西耶那、派力奥)	1.0 16V	喷油系统-Magneti Marelli(玛涅蒂马瑞利) IAW 5NF EOBD	√	√	√	√		
中国菲亚特	PALIO RST(南京菲亚特-西耶那、派力奥)	1.0 16V	Marelli仪表(Palio RST)	√	√	√	√	√	
中国菲亚特	PALIO RST(南京菲亚特-西耶那、派力奥)	1.0 8V	TRW MY97气囊模块(2F-I)	√	√	√	√		
中国菲亚特	PALIO RST(南京菲亚特-西耶那、派力奥)	1.0 8V	防抱死刹车模块(博世5.3 ABS)	√	√	√			
中国菲亚特	PALIO RST(南京菲亚特-西耶那、派力奥)	1.0 8V	Delphi/Marelli车身电脑	√	√	√	√	√	
中国菲亚特	PALIO RST(南京菲亚特-西耶那、派力奥)	1.0 8V	Marelli仪表(Palio RST)	√	√	√	√	√	
中国菲亚特	PALIO RST(南京菲亚特-西耶那、派力奥)	1.0 8V	玛涅蒂马瑞利(Magneti Marelli) 喷油模块IAW 4SF	√	√	√	√		
中国菲亚特	PALIO RST(南京菲亚特-西耶那、派力奥)	1.0 8V	玛涅蒂马瑞利(Magneti Marelli) IAW 59F 喷油模块	√	√	√	√		
中国菲亚特	PALIO RST(南京菲亚特-西耶那、派力奥)	1.2 16V	TRW MY97气囊模块(2F-I)	√	√	√	√		
中国菲亚特	PALIO RST(南京菲亚特-西耶那、派力奥)	1.2 16V	防抱死刹车模块(博世5.3 ABS)	√	√	√			

中国菲亚特	PALIO RST(南京菲亚特-西耶那、派力奥)	1.2 16V	博世 Motronic ME7.3 H4 喷油模块	√	√	√	√		
中国菲亚特	PALIO RST(南京菲亚特-西耶那、派力奥)	1.2 16V	博世 Motronic ME7.3H4 EOBD喷油模块	√	√	√	√		
中国菲亚特	PALIO RST(南京菲亚特-西耶那、派力奥)	1.2 16V	喷射模块-博世 Motronic Me7.3H4M Outside EEC	√	√	√	√		
中国菲亚特	PALIO RST(南京菲亚特-西耶那、派力奥)	1.2 16V	Marelli仪表(Palio RST)	√	√	√	√	√	
中国菲亚特	PALIO RST(南京菲亚特-西耶那、派力奥)	1.2 16V	FUJI SG-CVT 自动变速器模块	√	√	√	√		
中国菲亚特	PALIO RST(南京菲亚特-西耶那、派力奥)	1.2 16V	Delphi/Marelli车身电脑	√	√	√	√	√	
中国菲亚特	PALIO RST(南京菲亚特-西耶那、派力奥)	1.2 8V	TRW MY97气囊模块(2F-I)	√	√	√	√		
中国菲亚特	PALIO RST(南京菲亚特-西耶那、派力奥)	1.2 8V	防抱死刹车模块(博世5.3 ABS)	√	√	√			
中国菲亚特	PALIO RST(南京菲亚特-西耶那、派力奥)	1.2 8V	Delphi/Marelli车身电脑	√	√	√	√	√	
中国菲亚特	PALIO RST(南京菲亚特-西耶那、派力奥)	1.2 8V	喷油模块-玛涅蒂马瑞利(Magneti Marelli)(IAW 4AF/4EF/59F/5AF Outside EEC)	√	√	√	√		
中国菲亚特	PALIO RST(南京菲亚特-西耶那、派力奥)	1.2 8V	Marelli仪表(Palio RST)	√	√	√	√	√	
中国菲亚特	PALIO RST(南京菲亚特-西耶那、派力奥)	1.2 8V	玛涅蒂马瑞利(Magneti Marelli)(IAW 4AF/4EF/59F/5AF EOBD 喷油系统)	√	√	√	√		
中国菲亚特	PALIO RST(南京菲亚特-西耶那、派力奥)	1.2 8V	玛涅蒂马瑞利(Magneti Marelli) IAW 49F喷油模块(发动机1.2)	√	√	√	√		
中国菲亚特	PALIO RST(南京菲亚特-西耶那、派力奥)	1.3 JTD	TRW MY97气囊模块(2F-I)	√	√	√	√		
中国菲亚特	PALIO RST(南京菲亚特-西耶那、派力奥)	1.3 JTD	防抱死刹车模块(博世5.3 ABS)	√	√	√			
中国菲亚特	PALIO RST(南京菲亚特-西耶那、派力奥)	1.3 JTD	Delphi/Marelli车身电脑	√	√	√	√	√	
中国菲亚特	PALIO RST(南京菲亚特-西耶那、派力奥)	1.3 JTD	马瑞利柴油喷射模块6F3 EOBD(发动机1.3 JTD)	√	√	√	√		
中国菲亚特	PALIO RST(南京菲亚特-西耶那、派力奥)	1.3 JTD	马瑞利6JF EOBD 柴油喷射模块(发动机1.3 JTD)	√	√	√	√		
中国菲亚特	PALIO RST(南京菲亚特-西耶那、派力奥)	1.3 JTD	Marelli仪表(Palio RST)	√	√	√	√	√	

中国菲亚特	PALIO RST(南京菲亚特-西耶那、派力奥)	1.5 8V	TRW MY97气囊模块 (2F-I)	√	√	√	√		
中国菲亚特	PALIO RST(南京菲亚特-西耶那、派力奥)	1.5 8V	防抱死刹车模块 (博世5.3 ABS)	√	√	√			
中国菲亚特	PALIO RST(南京菲亚特-西耶那、派力奥)	1.5 8V	Delphi发动机信号控制单元模块	√	√	√	√		
中国菲亚特	PALIO RST(南京菲亚特-西耶那、派力奥)	1.5 8V	Delphi/Marelli车身电脑	√	√	√	√	√	
中国菲亚特	PALIO RST(南京菲亚特-西耶那、派力奥)	1.5 8V	西门子气囊MY99 (2F-I)	√	√	√	√		
中国菲亚特	PALIO RST(南京菲亚特-西耶那、派力奥)	1.5 8V	喷油模块-玛涅蒂马瑞利 (Magneti Marelli) (IAW 4AF/4EF/59F/5AF Outside EEC)	√	√	√	√		
中国菲亚特	PALIO RST(南京菲亚特-西耶那、派力奥)	1.5 8V	Marelli仪表 (Palio RST)	√	√	√	√	√	
中国菲亚特	PALIO RST(南京菲亚特-西耶那、派力奥)	1.5 8V	玛涅蒂马瑞利 (Magneti Marelli) IAW 59F 喷油模块	√	√	√	√		
中国菲亚特	PALIO RST(南京菲亚特-西耶那、派力奥)	1.5 8V	玛涅蒂马瑞利 (Magneti Marelli) (IAW 4AF/4EF/59F/5AF EOBD 喷油系统)	√	√	√	√		
中国菲亚特	PALIO RST(南京菲亚特-西耶那、派力奥)	1.6 16V	TRW MY97气囊模块 (2F-I)	√	√	√	√		
中国菲亚特	PALIO RST(南京菲亚特-西耶那、派力奥)	1.6 16V	防抱死刹车模块 (博世5.3 ABS)	√	√	√			
中国菲亚特	PALIO RST(南京菲亚特-西耶那、派力奥)	1.6 16V	Delphi/Marelli车身电脑	√	√	√	√	√	
中国菲亚特	PALIO RST(南京菲亚特-西耶那、派力奥)	1.6 16V	喷油模块-玛涅蒂马瑞利 (Magneti Marelli) (IAW 4AF/4EF/59F/5AF Outside EEC)	√	√	√	√		
中国菲亚特	PALIO RST(南京菲亚特-西耶那、派力奥)	1.6 16V	Marelli仪表 (Palio RST)	√	√	√	√	√	
中国菲亚特	PALIO RST(南京菲亚特-西耶那、派力奥)	1.6 16V	玛涅蒂马瑞利 (Magneti Marelli) (IAW 4AF/4EF/59F/5AF EOBD 喷油系统)	√	√	√	√		
中国菲亚特	PALIO RST(南京菲亚特-西耶那、派力奥)	1.6 16V	玛涅蒂马瑞利 (Magneti Marelli) IAW 49F喷油模块 (发动机1.2)	√	√	√	√		
中国菲亚特	PALIO RST(南京菲亚特-西耶那、派力奥)	1.6 16V	玛涅蒂马瑞利 (Magneti Marelli) IAW 49F喷油模块 (1.6发动机)	√	√	√	√		
中国菲亚特	PALIO RST(南京菲亚特-西耶那、派力奥)	1.6 8V	TRW MY97气囊模块 (2F-I)	√	√	√	√		
中国菲亚特	PALIO RST(南京菲亚特-西耶那、派力奥)	1.6 8V	防抱死刹车模块 (博世5.3 ABS)	√	√	√			

中国菲亚特	PALIO RST(南京菲亚特-西耶那、派力奥)	1.6 8V	Delphi/Marelli车身电脑	√	√	√	√	√	
中国菲亚特	PALIO RST(南京菲亚特-西耶那、派力奥)	1.6 8V	Marelli仪表(Palio RST)	√	√	√	√	√	
中国菲亚特	PALIO RST(南京菲亚特-西耶那、派力奥)	1.6 8V	玛涅蒂马瑞利(Magneti Marelli)IAW 49F喷油模块(1.6发动机)	√	√	√	√		
中国菲亚特	PALIO RST(南京菲亚特-西耶那、派力奥)	1.7 TD	TRW MY97气囊模块(2F-I)	√	√	√	√		
中国菲亚特	PALIO RST(南京菲亚特-西耶那、派力奥)	1.7 TD	防抱死刹车模块(博世5.3 ABS)	√	√	√			
中国菲亚特	PALIO RST(南京菲亚特-西耶那、派力奥)	1.7 TD	Delphi发动机信号控制单元模块	√	√	√	√		
中国菲亚特	PALIO RST(南京菲亚特-西耶那、派力奥)	1.7 TD	Marelli仪表(Palio RST)	√	√	√	√	√	
中国菲亚特	PALIO RST(南京菲亚特-西耶那、派力奥)	1.7 TD	Delphi/Marelli车身电脑	√	√	√	√	√	
中国菲亚特	PALIO RST(南京菲亚特-西耶那、派力奥)	1.9 D	TRW MY97气囊模块(2F-I)	√	√	√	√		
中国菲亚特	PALIO RST(南京菲亚特-西耶那、派力奥)	1.9 D	防抱死刹车模块(博世5.3 ABS)	√	√	√			
中国菲亚特	PALIO RST(南京菲亚特-西耶那、派力奥)	1.9 D	Delphi/Marelli车身电脑	√	√	√	√	√	
中国菲亚特	PALIO RST(南京菲亚特-西耶那、派力奥)	1.9 D	Marelli仪表(Palio RST)	√	√	√	√	√	
中国菲亚特	PALIO RST(南京菲亚特-西耶那、派力奥)	1.9 D	Lucas Epic DCU3F 柴油喷射模块	√	√	√	√		
中国菲亚特	PALIO RST(南京菲亚特-西耶那、派力奥)	1.9 JTD	TRW MY97气囊模块(2F-I)	√	√	√	√		
中国菲亚特	PALIO RST(南京菲亚特-西耶那、派力奥)	1.9 JTD	防抱死刹车模块(博世5.3 ABS)	√	√	√			
中国菲亚特	PALIO RST(南京菲亚特-西耶那、派力奥)	1.9 JTD	博世EDC15 CF3/E0BD 柴油喷射模块(发动机1.9/2.4)	√	√	√	√		
中国菲亚特	PALIO RST(南京菲亚特-西耶那、派力奥)	1.9 JTD	Delphi/Marelli车身电脑	√	√	√	√	√	
中国菲亚特	PALIO RST(南京菲亚特-西耶那、派力奥)	1.9 JTD	Marelli仪表(Palio RST)	√	√	√	√	√	
中国菲亚特	PALIO RST(南京菲亚特-西耶那、派力奥)	994	TRW MY97气囊模块(2F-I)	√	√	√	√		
中国菲亚特	PALIO RST(南京菲亚特-西耶那、派力奥)	994	防抱死刹车模块(博世5.3 ABS)	√	√	√			

中国菲亚特	PALIO RST(南京菲亚特-西耶那、派力奥)	994	Delphi发动机信号控制单元模块	√	√	√	√		
中国菲亚特	PALIO RST(南京菲亚特-西耶那、派力奥)	994	Delphi/Marelli车身电脑	√	√	√	√	√	
中国菲亚特	PALIO RST(南京菲亚特-西耶那、派力奥)	994	Marelli仪表(Palio RST)	√	√	√	√	√	
中国菲亚特	PALIO RST 2(南京菲亚特-西耶那、派力奥)	1.0 8V	防抱死刹车模块(博世 8 ABS)	√	√	√	√		
中国菲亚特	PALIO RST 2(南京菲亚特-西耶那、派力奥)	1.0 8V	马瑞利车身电脑2模块	√	√	√	√	√	
中国菲亚特	PALIO RST 2(南京菲亚特-西耶那、派力奥)	1.0 8V	马瑞利仪表板模块(Palio RST2)	√	√	√	√	√	
中国菲亚特	PALIO RST 2(南京菲亚特-西耶那、派力奥)	1.0 8V	TRW MY97气囊模块(2F-I)	√	√	√	√		
中国菲亚特	PALIO RST 2(南京菲亚特-西耶那、派力奥)	1.0 8V	TRW MY97气囊模块(2F-2L-I)	√	√	√	√		
中国菲亚特	PALIO RST 2(南京菲亚特-西耶那、派力奥)	1.0 8V	玛涅蒂马瑞利(Magneti Marelli)(IAW 4AF/4EF/59F/5AF EOB 喷油系统)	√	√	√	√		
中国菲亚特	PALIO RST 2(南京菲亚特-西耶那、派力奥)	1.1 8V	防抱死刹车模块(博世5.3 ABS)	√	√	√			
中国菲亚特	PALIO RST 2(南京菲亚特-西耶那、派力奥)	1.1 8V	防抱死刹车模块(博世 8 ABS)	√	√	√	√		
中国菲亚特	PALIO RST 2(南京菲亚特-西耶那、派力奥)	1.1 8V	马瑞利车身电脑2模块	√	√	√	√	√	
中国菲亚特	PALIO RST 2(南京菲亚特-西耶那、派力奥)	1.1 8V	马瑞利仪表板模块(Palio RST2)	√	√	√	√	√	
中国菲亚特	PALIO RST 2(南京菲亚特-西耶那、派力奥)	1.1 8V	西门子气囊MY99 (2F-I)	√	√	√	√		
中国菲亚特	PALIO RST 2(南京菲亚特-西耶那、派力奥)	1.1 8V	喷油模块-玛涅蒂马瑞利(Magneti Marelli)(IAW 4AF/4EF/59F/5AF Outside EEC)	√	√	√	√		
中国菲亚特	PALIO RST 2(南京菲亚特-西耶那、派力奥)	1.1 8V	玛涅蒂马瑞利(Magneti Marelli)(IAW 4AF/4EF/59F/5AF EOB 喷油系统)	√	√	√	√		
中国菲亚特	PALIO RST 2(南京菲亚特-西耶那、派力奥)	1.2 16V	防抱死刹车模块(博世5.3 ABS)	√	√	√			
中国菲亚特	PALIO RST 2(南京菲亚特-西耶那、派力奥)	1.2 16V	防抱死刹车模块(博世 8 ABS)	√	√	√	√		
中国菲亚特	PALIO RST 2(南京菲亚特-西耶那、派力奥)	1.2 16V	博世 Motronic ME7.3H4 喷油模块	√	√	√	√		

中国菲亚特	PALIO RST 2(南京菲亚特-西耶那、派力奥)	1.2 16V	马瑞利车身电脑2模块	√	√	√	√	√	
中国菲亚特	PALIO RST 2(南京菲亚特-西耶那、派力奥)	1.2 16V	马瑞利仪表板模块(Palio RST2)	√	√	√	√	√	
中国菲亚特	PALIO RST 2(南京菲亚特-西耶那、派力奥)	1.2 16V	TRW MY97气囊模块(2F-I)	√	√	√	√		
中国菲亚特	PALIO RST 2(南京菲亚特-西耶那、派力奥)	1.2 16V	TRW MY97气囊模块(2F-2L-I)	√	√	√	√		
中国菲亚特	PALIO RST 2(南京菲亚特-西耶那、派力奥)	1.3 JTD	防抱死刹车模块(博世5.3 ABS)	√	√	√			
中国菲亚特	PALIO RST 2(南京菲亚特-西耶那、派力奥)	1.3 JTD	防抱死刹车模块(博世 8 ABS)	√	√	√	√		
中国菲亚特	PALIO RST 2(南京菲亚特-西耶那、派力奥)	1.3 JTD	马瑞利车身电脑2模块	√	√	√	√	√	
中国菲亚特	PALIO RST 2(南京菲亚特-西耶那、派力奥)	1.3 JTD	马瑞利柴油喷射模块6F3 EOB(发动机1.3 JTD)	√	√	√	√		
中国菲亚特	PALIO RST 2(南京菲亚特-西耶那、派力奥)	1.3 JTD	马瑞利仪表板模块(Palio RST2)	√	√	√	√	√	
中国菲亚特	PALIO RST 2(南京菲亚特-西耶那、派力奥)	1.3 JTD	TRW MY97气囊模块(2F-I)	√	√	√	√		
中国菲亚特	PALIO RST 2(南京菲亚特-西耶那、派力奥)	1.3 JTD	TRW MY97气囊模块(2F-2L-I)	√	√	√	√		
中国菲亚特	PALIO RST 2(南京菲亚特-西耶那、派力奥)	1.4 8V	防抱死刹车模块(博世5.3 ABS)	√	√	√			
中国菲亚特	PALIO RST 2(南京菲亚特-西耶那、派力奥)	1.4 8V	防抱死刹车模块(博世 8 ABS)	√	√	√	√		
中国菲亚特	PALIO RST 2(南京菲亚特-西耶那、派力奥)	1.4 8V	马瑞利车身电脑2模块	√	√	√	√	√	
中国菲亚特	PALIO RST 2(南京菲亚特-西耶那、派力奥)	1.4 8V	马瑞利仪表板模块(Palio RST2)	√	√	√	√	√	
中国菲亚特	PALIO RST 2(南京菲亚特-西耶那、派力奥)	1.4 8V	TRW MY97气囊模块(2F-I)	√	√	√	√		
中国菲亚特	PALIO RST 2(南京菲亚特-西耶那、派力奥)	1.4 8V	TRW MY97气囊模块(2F-2L-I)	√	√	√	√		
中国菲亚特	PALIO RST 2(南京菲亚特-西耶那、派力奥)	1.4 8V	玛涅蒂马瑞利(Magneti Marelli) 喷油模块IAW 5SF CF4/EOBD (发动机1.4 8v)	√	√	√	√		
中国菲亚特	PALIO RST 2(南京菲亚特-西耶那、派力奥)	1.4 8V	玛涅蒂马瑞利(Magneti Marelli)喷油模块IAW 4SFG	√	√	√	√		

中国菲亚特	PALIO RST 2(南京菲亚特-西耶那、派力奥)	1.4 8V	玛涅蒂马瑞利(Magneti Marelli) 喷油模块IAW 4SF	√	√	√	√		
中国菲亚特	PALIO RST 2(南京菲亚特-西耶那、派力奥)	1.4 8V	玛涅蒂马瑞利(Magneti Marelli) IAW 5SF 喷油模块(发动机 1.4 8v) Extra EEC	√	√	√	√		
中国菲亚特	PALIO RST 2(南京菲亚特-西耶那、派力奥)	1.6 16V	防抱死刹车模块(博世5.3 ABS)	√	√	√			
中国菲亚特	PALIO RST 2(南京菲亚特-西耶那、派力奥)	1.6 16V	防抱死刹车模块(博世 8 ABS)	√	√	√	√		
中国菲亚特	PALIO RST 2(南京菲亚特-西耶那、派力奥)	1.6 16V	马瑞利车身电脑2模块	√	√	√	√	√	
中国菲亚特	PALIO RST 2(南京菲亚特-西耶那、派力奥)	1.6 16V	马瑞利仪表板模块(Palio RST2)	√	√	√	√	√	
中国菲亚特	PALIO RST 2(南京菲亚特-西耶那、派力奥)	1.6 16V	喷油模块-玛涅蒂马瑞利(Magneti Marelli) (IAW 4AF/4EF/59F/5AF Outside EEC)	√	√	√	√		
中国菲亚特	PALIO RST 2(南京菲亚特-西耶那、派力奥)	1.6 16V	TRW MY97气囊模块(2F-I)	√	√	√	√		
中国菲亚特	PALIO RST 2(南京菲亚特-西耶那、派力奥)	1.6 16V	TRW MY97气囊模块(2F-2L-I)	√	√	√	√		
中国菲亚特	PALIO RST 2(南京菲亚特-西耶那、派力奥)	1.6 16V	玛涅蒂马瑞利(Magneti Marelli) IAW 59F 5SF8/5SF9 Tritec喷射模块	√	√	√	√		
中国菲亚特	PALIO RST 2(南京菲亚特-西耶那、派力奥)	1.7 TD	防抱死刹车模块(博世5.3 ABS)	√	√	√			
中国菲亚特	PALIO RST 2(南京菲亚特-西耶那、派力奥)	1.7 TD	防抱死刹车模块(博世 8 ABS)	√	√	√	√		
中国菲亚特	PALIO RST 2(南京菲亚特-西耶那、派力奥)	1.7 TD	马瑞利车身电脑2模块	√	√	√	√	√	
中国菲亚特	PALIO RST 2(南京菲亚特-西耶那、派力奥)	1.7 TD	马瑞利仪表板模块(Palio RST2)	√	√	√	√	√	
中国菲亚特	PALIO RST 2(南京菲亚特-西耶那、派力奥)	1.7 TD	TRW MY97气囊模块(2F-I)	√	√	√	√		
中国菲亚特	PALIO RST 2(南京菲亚特-西耶那、派力奥)	1.7 TD	TRW MY97气囊模块(2F-2L-I)	√	√	√	√		
中国菲亚特	PALIO RST 2(南京菲亚特-西耶那、派力奥)	1.8 8V	防抱死刹车模块(博世5.3 ABS)	√	√	√			
中国菲亚特	PALIO RST 2(南京菲亚特-西耶那、派力奥)	1.8 8V	防抱死刹车模块(博世 8 ABS)	√	√	√	√		
中国菲亚特	PALIO RST 2(南京菲亚特-西耶那、派力奥)	1.8 8V	Delphi MT27E 喷油模块(发动机1.8 8v)	√	√	√	√		

中国菲亚特	PALIO RST 2(南京菲亚特-西耶那、派力奥)	1.8 8V	马瑞利车身电脑2模块	√	√	√	√	√	
中国菲亚特	PALIO RST 2(南京菲亚特-西耶那、派力奥)	1.8 8V	马瑞利仪表板模块(Palio RST2)	√	√	√	√	√	
中国菲亚特	PALIO RST 2(南京菲亚特-西耶那、派力奥)	1.8 8V	TRW MY97气囊模块(2F-I)	√	√	√	√		
中国菲亚特	PALIO RST 2(南京菲亚特-西耶那、派力奥)	1.8 8V	TRW MY97气囊模块(2F-2L-I)	√	√	√	√		
中国菲亚特	PALIO RST 2(南京菲亚特-西耶那、派力奥)	1.8 8V	玛涅蒂马瑞利(Magneti Marelli) 喷油模块IAW 4SF	√	√	√	√		
中国菲亚特	PALIO RST 2(南京菲亚特-西耶那、派力奥)	1.9 D	防抱死刹车模块(博世5.3 ABS)	√	√	√			
中国菲亚特	PALIO RST 2(南京菲亚特-西耶那、派力奥)	1.9 D	防抱死刹车模块(博世 8 ABS)	√	√	√	√		
中国菲亚特	PALIO RST 2(南京菲亚特-西耶那、派力奥)	1.9 D	马瑞利车身电脑2模块	√	√	√	√	√	
中国菲亚特	PALIO RST 2(南京菲亚特-西耶那、派力奥)	1.9 D	马瑞利仪表板模块(Palio RST2)	√	√	√	√	√	
中国菲亚特	PALIO RST 2(南京菲亚特-西耶那、派力奥)	1.9 D	西门子气囊MY99 (2F-I)	√	√	√	√		
中国菲亚特	PALIO RST 2(南京菲亚特-西耶那、派力奥)	1.9 D	Lucas Epic DCU3F 柴油喷射模块	√	√	√	√		
中国菲亚特	PERLA(南京菲亚特-派朗)	1.7 8V	防抱死刹车模块(博世5.3 ABS)	√	√	√			
中国菲亚特	PERLA(南京菲亚特-派朗)	1.7 8V	防抱死刹车模块(博世 8 ABS)	√	√	√	√		
中国菲亚特	PERLA(南京菲亚特-派朗)	1.7 8V	马瑞利车身电脑2模块	√	√	√	√	√	
中国菲亚特	PERLA(南京菲亚特-派朗)	1.7 8V	马瑞利自动变速器 SELESPEED CFC208F(1)	√	√	√	√		
中国菲亚特	PERLA(南京菲亚特-派朗)	1.7 8V	马瑞利仪表板模块(Palio RST2)	√	√	√	√	√	
中国菲亚特	PERLA(南京菲亚特-派朗)	1.7 8V	西门子气囊MY99 (2F-I)	√	√	√	√		
中国菲亚特	PERLA(南京菲亚特-派朗)	1.7 8V	玛涅蒂马瑞利(Magneti Marelli) IAW 4SFC CF3 喷油模块	√	√	√	√		

特殊功能列表

编号	功能名称	系统名称
sp00001	空调系统自学习	动力传动控制模块 (PCM)
sp00002	重置加速踏板Adaptives	动力传动控制模块 (PCM)
sp00003	自动开关读取	动力传动控制模块 (PCM)
sp00004	离合器踏板读取	动力传动控制模块 (PCM)
sp00005	检查PCM里程表	动力传动控制模块 (PCM)
sp00006	排放循环测试模式	动力传动控制模块 (PCM)
sp00007	空调系统自学习	动力传动控制模块 (PCM)
sp00008	重置 ECU	动力传动控制模块 (PCM)
sp00009	重置存储	动力传动控制模块 (PCM)
sp00010	重置存储	动力传动控制模块 (PCM)
sp00011	ECU更换, 传送值	变速器控制模块 (TCM)
sp00012	令液压回路排液	变速器控制模块 (TCM)
sp00013	液压回路卸压	变速器控制模块 (TCM)
sp00014	学习离合器触点	变速器控制模块 (TCM)
sp00015	快速学习	变速器控制模块 (TCM)
sp00016	ABS静态测试	防抱死刹车模块 (ABS)
sp00017	纵向加速度传感器校准测试	防抱死刹车模块 (ABS)
sp00018	退出运送模式	车身控制模块 (BCM)
sp00019	自学习马达测试	空调模块 (HVAC)
sp00020	IPC启用安全带提醒报警	仪表模块 (IC)
sp00021	重置维修信息	仪表模块 (IC)
sp00022	IPC禁用安全带提醒报警	仪表模块 (IC)
sp00023	IPC的更换	仪表模块 (IC)
sp00024	收音机Proxi配置	射频集线器模块 (RFH)
sp00025	清除转向拖动补偿	电动助力转向模块 (EPS)
sp00026	初始化EPS	电动助力转向模块 (EPS)
sp00027	CTM Proxi配置	集中信息处理模块 (CTM)
sp00028	清除TPM警告	胎压监控模块 (TPMS)
sp00029	清除TPM 传感器滚动测试结果	胎压监控模块 (TPMS)
sp00030	TPM FGA Proxi配置	胎压监控模块 (TPMS)
sp00031	更新前后轴标称轮胎压力值	胎压监控模块 (TPMS)
sp00032	编程左前轮胎传感器ID	胎压监控模块 (TPMS)

sp00033	编程左后轮胎传感器ID	胎压监控模块 (TPMS)
sp00034	编程右前轮胎传感器ID	胎压监控模块 (TPMS)
sp00035	编程右后轮胎传感器ID	胎压监控模块 (TPMS)
sp00036	TPM传感器滚动测试	胎压监控模块 (TPMS)
sp00037	空调系统自学习	动力传动控制模块 (PCM)
sp00038	重置加速踏板Adaptives	动力传动控制模块 (PCM)
sp00039	自动开关读取	动力传动控制模块 (PCM)
sp00040	离合器踏板读取	动力传动控制模块 (PCM)
sp00041	检查PCM里程表	动力传动控制模块 (PCM)
sp00042	排放循环测试模式	动力传动控制模块 (PCM)
sp00043	空调系统自学习	动力传动控制模块 (PCM)
sp00044	重置 ECU	动力传动控制模块 (PCM)
sp00045	重置存储	动力传动控制模块 (PCM)
sp00046	重置存储	动力传动控制模块 (PCM)
sp00047	ECU更换, 传送值	变速器控制模块 (TCM)
sp00048	令液压回路排液	变速器控制模块 (TCM)
sp00049	液压回路卸压	变速器控制模块 (TCM)
sp00050	学习离合器触点	变速器控制模块 (TCM)
sp00051	快速学习	变速器控制模块 (TCM)
sp00052	ABS静态测试	防抱死刹车模块 (ABS)
sp00053	纵向加速度传感器校准测试	防抱死刹车模块 (ABS)
sp00054	退出运送模式	车身控制模块 (BCM)
sp00055	自学习马达测试	空调模块 (HVAC)
sp00056	IPC启用安全带提醒报警	仪表模块 (IC)
sp00057	重置维修信息	仪表模块 (IC)
sp00058	IPC禁用安全带提醒报警	仪表模块 (IC)
sp00059	IPC的更换	仪表模块 (IC)
sp00060	收音机Proxi配置	射频集线器模块 (RFH)
sp00061	清除转向拖动补偿	电动助力转向模块 (EPS)
sp00062	初始化EPS	电动助力转向模块 (EPS)
sp00063	CTM Proxi配置	集中信息处理模块 (CTM)
sp00064	清除TPM警告	胎压监控模块 (TPMS)
sp00065	清除TPM 传感器滚动测试结果	胎压监控模块 (TPMS)
sp00066	TPM FGA Proxi配置	胎压监控模块 (TPMS)
sp00067	更新前后轴标称轮胎压力值	胎压监控模块 (TPMS)

sp00068	编程左前轮胎传感器ID	胎压监控模块 (TPMS)
sp00069	编程左后轮胎传感器ID	胎压监控模块 (TPMS)
sp00070	编程右前轮胎传感器ID	胎压监控模块 (TPMS)
sp00071	编程右后轮胎传感器ID	胎压监控模块 (TPMS)
sp00072	TPM传感器滚动测试	胎压监控模块 (TPMS)
sp00073	空调系统自学习	动力传动控制模块 (PCM)
sp00074	重置加速踏板Adaptives	动力传动控制模块 (PCM)
sp00075	自动开关读取	动力传动控制模块 (PCM)
sp00076	离合器踏板读取	动力传动控制模块 (PCM)
sp00077	检查PCM里程表	动力传动控制模块 (PCM)
sp00078	排放循环测试模式	动力传动控制模块 (PCM)
sp00079	空调系统自学习	动力传动控制模块 (PCM)
sp00080	重置 ECU	动力传动控制模块 (PCM)
sp00081	重置存储	动力传动控制模块 (PCM)
sp00082	重置存储	动力传动控制模块 (PCM)
sp00083	ECU更换, 传送值	变速器控制模块 (TCM)
sp00084	令液压回路排液	变速器控制模块 (TCM)
sp00085	液压回路卸压	变速器控制模块 (TCM)
sp00086	学习离合器触点	变速器控制模块 (TCM)
sp00087	快速学习	变速器控制模块 (TCM)
sp00088	ABS静态测试	防抱死刹车模块 (ABS)
sp00089	纵向加速度传感器校准测试	防抱死刹车模块 (ABS)
sp00090	退出运送模式	车身控制模块 (BCM)
sp00091	自学习马达测试	空调模块 (HVAC)
sp00092	IPC启用安全带提醒报警	仪表模块 (IC)
sp00093	重置维修信息	仪表模块 (IC)
sp00094	IPC禁用安全带提醒报警	仪表模块 (IC)
sp00095	IPC的更换	仪表模块 (IC)
sp00096	收音机Proxi配置	射频集线器模块 (RFH)
sp00097	清除转向拖动补偿	电动助力转向模块 (EPS)
sp00098	初始化EPS	电动助力转向模块 (EPS)
sp00099	CTM Proxi配置	集中信息处理模块 (CTM)
sp00100	清除TPM警告	胎压监控模块 (TPMS)
sp00101	清除TPM 传感器滚动测试结果	胎压监控模块 (TPMS)
sp00102	TPM FGA Proxi配置	胎压监控模块 (TPMS)

sp00103	更新前后轴标称轮胎压力值	胎压监控模块 (TPMS)
sp00104	编程左前轮胎传感器ID	胎压监控模块 (TPMS)
sp00105	编程左后轮胎传感器ID	胎压监控模块 (TPMS)
sp00106	编程右前轮胎传感器ID	胎压监控模块 (TPMS)
sp00107	编程右后轮胎传感器ID	胎压监控模块 (TPMS)
sp00108	TPM传感器滚动测试	胎压监控模块 (TPMS)
sp00109	空调系统自学习	动力传动控制模块 (PCM)
sp00110	重置加速踏板Adaptives	动力传动控制模块 (PCM)
sp00111	自动开关读取	动力传动控制模块 (PCM)
sp00112	离合器踏板读取	动力传动控制模块 (PCM)
sp00113	检查PCM里程表	动力传动控制模块 (PCM)
sp00114	排放循环测试模式	动力传动控制模块 (PCM)
sp00115	空调系统自学习	动力传动控制模块 (PCM)
sp00116	重置 ECU	动力传动控制模块 (PCM)
sp00117	重置存储	动力传动控制模块 (PCM)
sp00118	重置存储	动力传动控制模块 (PCM)
sp00119	ECU更换, 传送值	变速器控制模块 (TCM)
sp00120	令液压回路排液	变速器控制模块 (TCM)
sp00121	液压回路卸压	变速器控制模块 (TCM)
sp00122	学习离合器触点	变速器控制模块 (TCM)
sp00123	快速学习	变速器控制模块 (TCM)
sp00124	ABS静态测试	防抱死刹车模块 (ABS)
sp00125	纵向加速度传感器校准测试	防抱死刹车模块 (ABS)
sp00126	退出运送模式	车身控制模块 (BCM)
sp00127	自学习马达测试	空调模块 (HVAC)
sp00128	IPC启用安全带提醒报警	仪表模块 (IC)
sp00129	重置维修信息	仪表模块 (IC)
sp00130	IPC禁用安全带提醒报警	仪表模块 (IC)
sp00131	IPC的更换	仪表模块 (IC)
sp00132	收音机Proxi配置	射频集线器模块 (RFH)
sp00133	清除转向拖动补偿	电动助力转向模块 (EPS)
sp00134	初始化EPS	电动助力转向模块 (EPS)
sp00135	CTM Proxi配置	集中信息处理模块 (CTM)
sp00136	清除TPM警告	胎压监控模块 (TPMS)
sp00137	清除TPM 传感器滚动测试结果	胎压监控模块 (TPMS)

sp00138	TPM FGA Proxi配置	胎压监控模块 (TPMS)
sp00139	更新前后轴标称轮胎压力值	胎压监控模块 (TPMS)
sp00140	编程左前轮胎传感器ID	胎压监控模块 (TPMS)
sp00141	编程左后轮胎传感器ID	胎压监控模块 (TPMS)
sp00142	编程右前轮胎传感器ID	胎压监控模块 (TPMS)
sp00143	编程右后轮胎传感器ID	胎压监控模块 (TPMS)
sp00144	TPM传感器滚动测试	胎压监控模块 (TPMS)
sp00145	重置加速踏板Adaptives	动力传动控制模块 (PCM)
sp00146	自动开关读取	动力传动控制模块 (PCM)
sp00147	离合器踏板读取	动力传动控制模块 (PCM)
sp00148	空调系统自学习	动力传动控制模块 (PCM)
sp00149	气门体自学习	动力传动控制模块 (PCM)
sp00150	重置ECU	动力传动控制模块 (PCM)
sp00151	重置学习标志轮齿	动力传动控制模块 (PCM)
sp00152	更换差压传感器	动力传动控制模块 (PCM)
sp00153	ECU更换, 传送值	变速器控制模块 (TCM)
sp00154	令液压回路排液	变速器控制模块 (TCM)
sp00155	液压回路卸压	变速器控制模块 (TCM)
sp00156	学习离合器触点	变速器控制模块 (TCM)
sp00157	快速学习	变速器控制模块 (TCM)
sp00158	ABS静态测试	防抱死刹车模块 (ABS)
sp00159	纵向加速度传感器校准测试	防抱死刹车模块 (ABS)
sp00160	清除TPM警告	胎压监控模块 (TPMS)
sp00161	清除TPM 传感器滚动测试结果	胎压监控模块 (TPMS)
sp00162	TPM FGA Proxi配置	胎压监控模块 (TPMS)
sp00163	更新前后轴标称轮胎压力值	胎压监控模块 (TPMS)
sp00164	编程左前轮胎传感器ID	胎压监控模块 (TPMS)
sp00165	编程左后轮胎传感器ID	胎压监控模块 (TPMS)
sp00166	编程右前轮胎传感器ID	胎压监控模块 (TPMS)
sp00167	编程右后轮胎传感器ID	胎压监控模块 (TPMS)
sp00168	TPM传感器滚动测试	胎压监控模块 (TPMS)
sp00169	收音机Proxi配置	收音机模块 (RADIO)
sp00170	IPC启用安全带提醒报警	仪表模块 (IC)
sp00171	重置维修信息	仪表模块 (IC)
sp00172	IPC禁用安全带提醒报警	仪表模块 (IC)

sp00173	IPC的更换	仪表模块 (IC)
sp00174	自学习马达测试	空调模块 (HVAC)
sp00175	清除转向拖动补偿	电动助力转向模块 (EPS)
sp00176	初始化EPS	电动助力转向模块 (EPS)
sp00177	CTM Proxi配置	集中信息处理模块 (CTM)
sp00178	退出运送模式	车身控制模块 (BCM)
sp00179	ECU更换, 传送值	变速器控制模块 (TCM)
sp00180	令液压回路排液	变速器控制模块 (TCM)
sp00181	液压回路卸压	变速器控制模块 (TCM)
sp00182	学习离合器触点	变速器控制模块 (TCM)
sp00183	快速学习	变速器控制模块 (TCM)
sp00184	ABS静态测试	防抱死刹车模块 (ABS)
sp00185	纵向加速度传感器校准测试	防抱死刹车模块 (ABS)
sp00186	清除TPM警告	胎压监控模块 (TPMS)
sp00187	清除TPM 传感器滚动测试结果	胎压监控模块 (TPMS)
sp00188	TPM FGA Proxi配置	胎压监控模块 (TPMS)
sp00189	更新前后轴标称轮胎压力值	胎压监控模块 (TPMS)
sp00190	编程左前轮胎传感器ID	胎压监控模块 (TPMS)
sp00191	编程左后轮胎传感器ID	胎压监控模块 (TPMS)
sp00192	编程右前轮胎传感器ID	胎压监控模块 (TPMS)
sp00193	编程右后轮胎传感器ID	胎压监控模块 (TPMS)
sp00194	TPM传感器滚动测试	胎压监控模块 (TPMS)
sp00195	收音机Proxi配置	收音机模块 (RADIO)
sp00196	IPC启用安全带提醒报警	仪表模块 (IC)
sp00197	重置维修信息	仪表模块 (IC)
sp00198	IPC禁用安全带提醒报警	仪表模块 (IC)
sp00199	IPC的更换	仪表模块 (IC)
sp00200	自学习马达测试	空调模块 (HVAC)
sp00201	清除转向拖动补偿	电动助力转向模块 (EPS)
sp00202	初始化EPS	电动助力转向模块 (EPS)
sp00203	CTM Proxi配置	集中信息处理模块 (CTM)
sp00204	退出运送模式	车身控制模块 (BCM)
sp00205	重置加速踏板Adaptives	动力传动控制模块 (PCM)
sp00206	自动开关读取	动力传动控制模块 (PCM)
sp00207	离合器踏板读取	动力传动控制模块 (PCM)

sp00208	检查PCM里程表	动力传动控制模块 (PCM)
sp00209	排放循环测试模式	动力传动控制模块 (PCM)
sp00210	清除缺火TLC	动力传动控制模块 (PCM)
sp00211	空调系统自学习	动力传动控制模块 (PCM)
sp00212	气门体自学习	动力传动控制模块 (PCM)
sp00213	重置ECU	动力传动控制模块 (PCM)
sp00214	重置存储	动力传动控制模块 (PCM)
sp00215	ECU更换, 传送值	变速器控制模块 (TCM)
sp00216	令液压回路排液	变速器控制模块 (TCM)
sp00217	液压回路卸压	变速器控制模块 (TCM)
sp00218	学习离合器触点	变速器控制模块 (TCM)
sp00219	快速学习	变速器控制模块 (TCM)
sp00220	ABS静态测试	防抱死刹车模块 (ABS)
sp00221	纵向加速度传感器校准测试	防抱死刹车模块 (ABS)
sp00222	清除TPM警告	胎压监控模块 (TPMS)
sp00223	清除TPM 传感器滚动测试结果	胎压监控模块 (TPMS)
sp00224	TPM FGA Proxi配置	胎压监控模块 (TPMS)
sp00225	更新前后轴标称轮胎压力值	胎压监控模块 (TPMS)
sp00226	编程左前轮胎传感器ID	胎压监控模块 (TPMS)
sp00227	编程左后轮胎传感器ID	胎压监控模块 (TPMS)
sp00228	编程右前轮胎传感器ID	胎压监控模块 (TPMS)
sp00229	编程右后轮胎传感器ID	胎压监控模块 (TPMS)
sp00230	TPM传感器滚动测试	胎压监控模块 (TPMS)
sp00231	收音机Proxi配置	收音机模块 (RADIO)
sp00232	IPC启用安全带提醒报警	仪表模块 (IC)
sp00233	重置维修信息	仪表模块 (IC)
sp00234	IPC禁用安全带提醒报警	仪表模块 (IC)
sp00235	IPC的更换	仪表模块 (IC)
sp00236	自学习马达测试	空调模块 (HVAC)
sp00237	清除转向拖动补偿	电动助力转向模块 (EPS)
sp00238	初始化EPS	电动助力转向模块 (EPS)
sp00239	CTM Proxi配置	集中信息处理模块 (CTM)
sp00240	退出运送模式	车身控制模块 (BCM)
sp00241	重置加速踏板Adaptives	动力传动控制模块 (PCM)
sp00242	自动开关读取	动力传动控制模块 (PCM)

sp00243	离合器踏板读取	动力传动控制模块 (PCM)
sp00244	检查PCM里程表	动力传动控制模块 (PCM)
sp00245	排放循环测试模式	动力传动控制模块 (PCM)
sp00246	清除缺火TLC	动力传动控制模块 (PCM)
sp00247	空调系统自学习	动力传动控制模块 (PCM)
sp00248	气门体自学习	动力传动控制模块 (PCM)
sp00249	重置ECU	动力传动控制模块 (PCM)
sp00250	重置存储	动力传动控制模块 (PCM)
sp00251	ECU更换, 传送值	变速器控制模块 (TCM)
sp00252	令液压回路排液	变速器控制模块 (TCM)
sp00253	液压回路卸压	变速器控制模块 (TCM)
sp00254	学习离合器触点	变速器控制模块 (TCM)
sp00255	快速学习	变速器控制模块 (TCM)
sp00256	ABS静态测试	防抱死刹车模块 (ABS)
sp00257	纵向加速度传感器校准测试	防抱死刹车模块 (ABS)
sp00258	清除TPM警告	胎压监控模块 (TPMS)
sp00259	清除TPM 传感器滚动测试结果	胎压监控模块 (TPMS)
sp00260	TPM FGA Proxi配置	胎压监控模块 (TPMS)
sp00261	更新前后轴标称轮胎压力值	胎压监控模块 (TPMS)
sp00262	编程左前轮胎传感器ID	胎压监控模块 (TPMS)
sp00263	编程左后轮胎传感器ID	胎压监控模块 (TPMS)
sp00264	编程右前轮胎传感器ID	胎压监控模块 (TPMS)
sp00265	编程右后轮胎传感器ID	胎压监控模块 (TPMS)
sp00266	TPM传感器滚动测试	胎压监控模块 (TPMS)
sp00267	收音机Proxi配置	收音机模块 (RADIO)
sp00268	IPC启用安全带提醒报警	仪表模块 (IC)
sp00269	重置维修信息	仪表模块 (IC)
sp00270	IPC禁用安全带提醒报警	仪表模块 (IC)
sp00271	IPC的更换	仪表模块 (IC)
sp00272	自学习马达测试	空调模块 (HVAC)
sp00273	清除转向拖动补偿	电动助力转向模块 (EPS)
sp00274	初始化EPS	电动助力转向模块 (EPS)
sp00275	CTM Proxi配置	集中信息处理模块 (CTM)
sp00276	退出运送模式	车身控制模块 (BCM)
sp00277	退出运送模式	车身控制模块 (BCM)

sp00278	IPC启用安全带提醒报警	仪表模块(IC)
sp00279	重置维修信息	仪表模块(IC)
sp00280	IPC禁用安全带提醒报警	仪表模块(IC)
sp00281	IPC的更换	仪表模块(IC)
sp00282	自学习马达测试	空调模块(HVAC)
sp00283	ABS静态测试	防抱死刹车模块(ABS)
sp00284	纵向加速度传感器校准测试	防抱死刹车模块(ABS)
sp00285	清除TPM警告	胎压监控模块(TPMS)
sp00286	清除TPM 传感器滚动测试结果	胎压监控模块(TPMS)
sp00287	TPM FGA Proxi配置	胎压监控模块(TPMS)
sp00288	更新前后轴标称轮胎压力值	胎压监控模块(TPMS)
sp00289	编程左前轮胎传感器ID	胎压监控模块(TPMS)
sp00290	编程左后轮胎传感器ID	胎压监控模块(TPMS)
sp00291	编程右前轮胎传感器ID	胎压监控模块(TPMS)
sp00292	编程右后轮胎传感器ID	胎压监控模块(TPMS)
sp00293	TPM传感器滚动测试	胎压监控模块(TPMS)
sp00294	CTM Proxi配置	集中信息处理模块(CTM)
sp00295	清除转向拖动补偿	电动助力转向模块(EPS)
sp00296	初始化EPS	电动助力转向模块(EPS)
sp00297	收音机Proxi配置	射频集线器模块(RFH)
sp00298	退出运送模式	车身控制模块(BCM)
sp00299	IPC启用安全带提醒报警	仪表模块(IC)
sp00300	重置维修信息	仪表模块(IC)
sp00301	IPC禁用安全带提醒报警	仪表模块(IC)
sp00302	IPC的更换	仪表模块(IC)
sp00303	自学习马达测试	空调模块(HVAC)
sp00304	ABS静态测试	防抱死刹车模块(ABS)
sp00305	纵向加速度传感器校准测试	防抱死刹车模块(ABS)
sp00306	清除TPM警告	胎压监控模块(TPMS)
sp00307	清除TPM 传感器滚动测试结果	胎压监控模块(TPMS)
sp00308	TPM FGA Proxi配置	胎压监控模块(TPMS)
sp00309	更新前后轴标称轮胎压力值	胎压监控模块(TPMS)
sp00310	编程左前轮胎传感器ID	胎压监控模块(TPMS)
sp00311	编程左后轮胎传感器ID	胎压监控模块(TPMS)
sp00312	编程右前轮胎传感器ID	胎压监控模块(TPMS)

sp00313	编程右后轮胎传感器ID	胎压监控模块 (TPMS)
sp00314	TPM传感器滚动测试	胎压监控模块 (TPMS)
sp00315	CTM Proxi配置	集中信息处理模块 (CTM)
sp00316	清除转向拖动补偿	电动助力转向模块 (EPS)
sp00317	初始化EPS	电动助力转向模块 (EPS)
sp00318	收音机Proxi配置	射频集线器模块 (RFH)
sp00319	进气歧管更换	发动机控制模块 (ECM)
sp00320	离合器组件和/或离合器电位计更换	发动机控制模块 (ECM)
sp00321	更换音轮	发动机控制模块 (ECM)
sp00322	更换智能交流发动机模块 (IAM)	发动机控制模块 (ECM)
sp00323	空挡信号学习	发动机控制模块 (ECM)
sp00324	更换供油系统组件	发动机控制模块 (ECM)
sp00325	电动节气门更换	发动机控制模块 (ECM)
sp00326	出厂VIN码锁止	发动机控制模块 (ECM)
sp00327	控制单元重新编程	发动机控制模块 (ECM)
sp00328	自适应参数重置	发动机控制模块 (ECM)
sp00329	PROXI 校准程序	发动机控制模块 (ECM)
sp00330	喷油器的更换	发动机控制模块 (ECM)
sp00331	自适应参数重置	发动机控制模块 (ECM)
sp00332	重置自学习到的功能	发动机控制模块 (ECM)
sp00333	机动的节流阀自学习命令	发动机控制模块 (ECM)
sp00334	PROXI 校准程序	变速器控制模块 (TCM)
sp00335	ECU替换	防抱死刹车模块 (ABS)
sp00336	纵向和横向传感器校准	防抱死刹车模块 (ABS)
sp00337	压力传感器标定	防抱死刹车模块 (ABS)
sp00338	胎压监测系统模块 (TPMS) 重置标定	防抱死刹车模块 (ABS)
sp00339	激活防火系统	车身控制模块 (BCM)
sp00340	LIN线检查请求	车身控制模块 (BCM)
sp00341	超声波传感器检查	车身控制模块 (BCM)
sp00342	重置里程表	仪表模块 (IC)
sp00343	重置维修信息	仪表模块 (IC)
sp00344	上一次服务的日期	仪表模块 (IC)
sp00345	出厂VIN码锁止	舒适座椅及车轮模块 (CSWM)
sp00346	出厂VIN码锁止	传动系统控制模块 (DTCM)
sp00347	PROXI 校准程序	传动系统控制模块 (DTCM)

sp00348	PROXI 校准程序	电子换挡杆模块 (ESM)
sp00349	出厂VIN码锁止	电子换挡杆模块 (ESM)
sp00350	断开电源	无线接收模块 (RRM)
sp00351	接通电源并禁用用户输入	无线接收模块 (RRM)
sp00352	将参数重置为默认值	无线接收模块 (RRM)
sp00353	自学习电机测试	空调模块 (HVAC)
sp00354	清除TPM传感器审核	射频集线器模块 (RFH)
sp00355	清除TPM传感器警告	射频集线器模块 (RFH)
sp00356	转向角传感器	电动助力转向模块 (EPS)
sp00357	拖车钩禁用	泊车辅助模块 (PAM)
sp00358	拖车钩启用	泊车辅助模块 (PAM)
sp00359	服务单极标定	触觉车道反馈模块 (HALF)
sp00360	进气歧管更换	发动机控制模块 (ECM)
sp00361	离合器组件和/或离合器电位计更换	发动机控制模块 (ECM)
sp00362	更换音轮	发动机控制模块 (ECM)
sp00363	更换智能交流发动机模块 (IAM)	发动机控制模块 (ECM)
sp00364	空挡信号学习	发动机控制模块 (ECM)
sp00365	更换供油系统组件	发动机控制模块 (ECM)
sp00366	电动节气门更换	发动机控制模块 (ECM)
sp00367	出厂VIN码锁止	发动机控制模块 (ECM)
sp00368	控制单元重新编程	发动机控制模块 (ECM)
sp00369	自适应参数重置	发动机控制模块 (ECM)
sp00370	PROXI 校准程序	发动机控制模块 (ECM)
sp00371	喷油器的更换	发动机控制模块 (ECM)
sp00372	自适应参数重置	发动机控制模块 (ECM)
sp00373	重置自学习到的功能	发动机控制模块 (ECM)
sp00374	机动的节流阀自学习命令	发动机控制模块 (ECM)
sp00375	PROXI 校准程序	变速器控制模块 (TCM)
sp00376	ECU替换	防抱死刹车模块 (ABS)
sp00377	纵向和横向传感器校准	防抱死刹车模块 (ABS)
sp00378	压力传感器标定	防抱死刹车模块 (ABS)
sp00379	胎压监测系统模块 (TPMS) 重置标定	防抱死刹车模块 (ABS)
sp00380	激活防火系统	车身控制模块 (BCM)
sp00381	LIN线检查请求	车身控制模块 (BCM)
sp00382	超声波传感器检查	车身控制模块 (BCM)

sp00383	重置里程表	仪表模块 (IC)
sp00384	重置维修信息	仪表模块 (IC)
sp00385	上一次服务的日期	仪表模块 (IC)
sp00386	出厂VIN码锁止	舒适座椅及车轮模块 (CSWM)
sp00387	出厂VIN码锁止	传动系统控制模块 (DTCM)
sp00388	PROXI 校准程序	传动系统控制模块 (DTCM)
sp00389	PROXI 校准程序	电子换挡杆模块 (ESM)
sp00390	出厂VIN码锁止	电子换挡杆模块 (ESM)
sp00391	断开电源	无线接收模块 (RRM)
sp00392	接通电源并禁用用户输入	无线接收模块 (RRM)
sp00393	将参数重置为默认值	无线接收模块 (RRM)
sp00394	自学习电机测试	空调模块 (HVAC)
sp00395	清除TPM传感器审核	射频集线器模块 (RFH)
sp00396	清除TPM传感器警告	射频集线器模块 (RFH)
sp00397	转向角传感器	电动助力转向模块 (EPS)
sp00398	拖车钩禁用	泊车辅助模块 (PAM)
sp00399	拖车钩启用	泊车辅助模块 (PAM)
sp00400	服务单极标定	触觉车道反馈模块 (HALF)
sp00401	进气歧管更换	发动机控制模块 (ECM)
sp00402	离合器组件和/或离合器电位计更换	发动机控制模块 (ECM)
sp00403	更换音轮	发动机控制模块 (ECM)
sp00404	更换智能交流发动机模块 (IAM)	发动机控制模块 (ECM)
sp00405	空挡信号学习	发动机控制模块 (ECM)
sp00406	更换供油系统组件	发动机控制模块 (ECM)
sp00407	电动节气门更换	发动机控制模块 (ECM)
sp00408	出厂VIN码锁止	发动机控制模块 (ECM)
sp00409	控制单元重新编程	发动机控制模块 (ECM)
sp00410	自适应参数重置	发动机控制模块 (ECM)
sp00411	PROXI 校准程序	发动机控制模块 (ECM)
sp00412	喷油器的更换	发动机控制模块 (ECM)
sp00413	自适应参数重置	发动机控制模块 (ECM)
sp00414	重置自学习到的功能	发动机控制模块 (ECM)
sp00415	机动的节流阀自学习命令	发动机控制模块 (ECM)
sp00416	PROXI 校准程序	变速器控制模块 (TCM)
sp00417	ECU替换	防抱死刹车模块 (ABS)

sp00418	纵向和横向传感器校准	防抱死刹车模块 (ABS)
sp00419	压力传感器标定	防抱死刹车模块 (ABS)
sp00420	胎压监测系统模块 (TPMS) 重置标定	防抱死刹车模块 (ABS)
sp00421	激活防火系统	车身控制模块 (BCM)
sp00422	LIN线检查请求	车身控制模块 (BCM)
sp00423	超声波传感器检查	车身控制模块 (BCM)
sp00424	重置里程表	仪表模块 (IC)
sp00425	重置维修信息	仪表模块 (IC)
sp00426	上一次服务的日期	仪表模块 (IC)
sp00427	出厂VIN码锁止	舒适座椅及车轮模块 (CSWM)
sp00428	出厂VIN码锁止	传动系统控制模块 (DTCM)
sp00429	PROXI 校准程序	传动系统控制模块 (DTCM)
sp00430	PROXI 校准程序	电子换挡杆模块 (ESM)
sp00431	出厂VIN码锁止	电子换挡杆模块 (ESM)
sp00432	断开电源	无线接收模块 (RRM)
sp00433	接通电源并禁用用户输入	无线接收模块 (RRM)
sp00434	将参数重置为默认值	无线接收模块 (RRM)
sp00435	自学习电机测试	空调模块 (HVAC)
sp00436	清除TPM传感器审核	射频集线器模块 (RFH)
sp00437	清除TPM传感器警告	射频集线器模块 (RFH)
sp00438	转向角传感器	电动助力转向模块 (EPS)
sp00439	拖车钩禁用	泊车辅助模块 (PAM)
sp00440	拖车钩启用	泊车辅助模块 (PAM)
sp00441	服务单极标定	触觉车道反馈模块 (HALF)
sp00442	进气歧管更换	发动机控制模块 (ECM)
sp00443	离合器组件和/或离合器电位计更换	发动机控制模块 (ECM)
sp00444	更换音轮	发动机控制模块 (ECM)
sp00445	更换智能交流发动机模块 (IAM)	发动机控制模块 (ECM)
sp00446	空挡信号学习	发动机控制模块 (ECM)
sp00447	更换供油系统组件	发动机控制模块 (ECM)
sp00448	电动节气门更换	发动机控制模块 (ECM)
sp00449	出厂VIN码锁止	发动机控制模块 (ECM)
sp00450	控制单元重新编程	发动机控制模块 (ECM)
sp00451	自适应参数重置	发动机控制模块 (ECM)
sp00452	PROXI 校准程序	发动机控制模块 (ECM)

sp00453	喷油器的更换	发动机控制模块 (ECM)
sp00454	自适应参数重置	发动机控制模块 (ECM)
sp00455	重置自学习到的功能	发动机控制模块 (ECM)
sp00456	机动的节流阀自学习命令	发动机控制模块 (ECM)
sp00457	PROXI 校准程序	变速器控制模块 (TCM)
sp00458	ECU替换	防抱死刹车模块 (ABS)
sp00459	纵向和横向传感器校准	防抱死刹车模块 (ABS)
sp00460	压力传感器标定	防抱死刹车模块 (ABS)
sp00461	胎压监测系统模块 (TPMS) 重置标定	防抱死刹车模块 (ABS)
sp00462	激活防火系统	车身控制模块 (BCM)
sp00463	LIN线检查请求	车身控制模块 (BCM)
sp00464	超声波传感器检查	车身控制模块 (BCM)
sp00465	重置里程表	仪表模块 (IC)
sp00466	重置维修信息	仪表模块 (IC)
sp00467	上一次服务的日期	仪表模块 (IC)
sp00468	出厂VIN码锁止	舒适座椅及车轮模块 (CSWM)
sp00469	出厂VIN码锁止	传动系统控制模块 (DTCM)
sp00470	PROXI 校准程序	传动系统控制模块 (DTCM)
sp00471	PROXI 校准程序	电子换挡杆模块 (ESM)
sp00472	出厂VIN码锁止	电子换挡杆模块 (ESM)
sp00473	断开电源	无线接收模块 (RRM)
sp00474	接通电源并禁用用户输入	无线接收模块 (RRM)
sp00475	将参数重置为默认值	无线接收模块 (RRM)
sp00476	自学习电机测试	空调模块 (HVAC)
sp00477	清除TPM传感器审核	射频集线器模块 (RFH)
sp00478	清除TPM传感器警告	射频集线器模块 (RFH)
sp00479	转向角传感器	电动助力转向模块 (EPS)
sp00480	拖车钩禁用	泊车辅助模块 (PAM)
sp00481	拖车钩启用	泊车辅助模块 (PAM)
sp00482	服务单极标定	触觉车道反馈模块 (HALF)
sp00483	功率限制功能的减活	发动机控制模块 (ECM)
sp00484	更换机动的节流阀	发动机控制模块 (ECM)
sp00485	更换充气系统零部件	发动机控制模块 (ECM)
sp00486	进气歧管更换	发动机控制模块 (ECM)
sp00487	离合器组件和/或离合器电位计更换	发动机控制模块 (ECM)

sp00488	重置自学习到的功能	发动机控制模块 (ECM)
sp00489	更换音轮	发动机控制模块 (ECM)
sp00490	更换智能交流发动机模块 (IAM)	发动机控制模块 (ECM)
sp00491	空挡信号学习	发动机控制模块 (ECM)
sp00492	自适应参数重置	发动机控制模块 (ECM)
sp00493	复位传动装置	防抱死刹车模块 (ABS)
sp00494	纵向和横向传感器校准	防抱死刹车模块 (ABS)
sp00495	压力传感器标定	防抱死刹车模块 (ABS)
sp00496	转向角传感器	电动助力转向模块 (EPS)
sp00497	重置里程表	仪表模块 (IC)
sp00498	重置维修信息	仪表模块 (IC)
sp00499	禁用安全带提醒	仪表模块 (IC)
sp00500	启用安全带提醒	仪表模块 (IC)
sp00501	上一次服务的日期	仪表模块 (IC)
sp00502	断开电源	娱乐信息模块 (ETM)
sp00503	接通电源并禁用用户输入	娱乐信息模块 (ETM)
sp00504	音频视频信号检测	娱乐信息模块 (ETM)
sp00505	拖车钩禁用	泊车辅助模块 (PAM)
sp00506	拖车钩启用	泊车辅助模块 (PAM)
sp00507	清除TPM警告	胎压监控模块 (TPMS)
sp00508	清除TPM 传感器滚动测试结果	胎压监控模块 (TPMS)
sp00509	TPM FGA Proxi配置	胎压监控模块 (TPMS)
sp00510	更新前后轴标称轮胎压力值	胎压监控模块 (TPMS)
sp00511	编程左前轮胎传感器ID	胎压监控模块 (TPMS)
sp00512	编程左后轮胎传感器ID	胎压监控模块 (TPMS)
sp00513	编程右前轮胎传感器ID	胎压监控模块 (TPMS)
sp00514	编程右后轮胎传感器ID	胎压监控模块 (TPMS)
sp00515	TPM传感器滚动测试	胎压监控模块 (TPMS)
sp00516	功率限制功能的减活	发动机控制模块 (ECM)
sp00517	更换机动的节流阀	发动机控制模块 (ECM)
sp00518	更换充气系统零部件	发动机控制模块 (ECM)
sp00519	进气歧管更换	发动机控制模块 (ECM)
sp00520	离合器组件和/或离合器电位计更换	发动机控制模块 (ECM)
sp00521	重置自学习到的功能	发动机控制模块 (ECM)
sp00522	更换音轮	发动机控制模块 (ECM)

sp00523	更换智能交流发动机模块(IAM)	发动机控制模块(ECM)
sp00524	空挡信号学习	发动机控制模块(ECM)
sp00525	自适应参数重置	发动机控制模块(ECM)
sp00526	复位传动装置	防抱死刹车模块(ABS)
sp00527	纵向和横向传感器校准	防抱死刹车模块(ABS)
sp00528	压力传感器标定	防抱死刹车模块(ABS)
sp00529	转向角传感器	电动助力转向模块(EPS)
sp00530	重置里程表	仪表模块(IC)
sp00531	重置维修信息	仪表模块(IC)
sp00532	禁用安全带提醒	仪表模块(IC)
sp00533	启用安全带提醒	仪表模块(IC)
sp00534	上一次服务的日期	仪表模块(IC)
sp00535	断开电源	娱乐信息模块(ETM)
sp00536	接通电源并禁用用户输入	娱乐信息模块(ETM)
sp00537	音频视频信号检测	娱乐信息模块(ETM)
sp00538	拖车钩禁用	泊车辅助模块(PAM)
sp00539	拖车钩启用	泊车辅助模块(PAM)
sp00540	清除TPM警告	胎压监控模块(TPMS)
sp00541	清除TPM 传感器滚动测试结果	胎压监控模块(TPMS)
sp00542	TPM FGA Proxi配置	胎压监控模块(TPMS)
sp00543	更新前后轴标称轮胎压力值	胎压监控模块(TPMS)
sp00544	编程左前轮胎传感器ID	胎压监控模块(TPMS)
sp00545	编程左后轮胎传感器ID	胎压监控模块(TPMS)
sp00546	编程右前轮胎传感器ID	胎压监控模块(TPMS)
sp00547	编程右后轮胎传感器ID	胎压监控模块(TPMS)
sp00548	TPM传感器滚动测试	胎压监控模块(TPMS)
sp00549	空调系统自学习	发动机控制模块(ECM)
sp00550	自动开关读取	发动机控制模块(ECM)
sp00551	检查PCM里程表	发动机控制模块(ECM)
sp00552	清除缺火 TLC	发动机控制模块(ECM)
sp00553	重置加速踏板Adaptives	发动机控制模块(ECM)
sp00554	重置存储	发动机控制模块(ECM)
sp00555	气门体自学习	发动机控制模块(ECM)
sp00556	复位传动装置	防抱死刹车模块(ABS)
sp00557	纵向和横向传感器校准	防抱死刹车模块(ABS)

sp00558	压力传感器标定	防抱死刹车模块 (ABS)
sp00559	清除TPM警告	胎压监控模块 (TPMS)
sp00560	清除TPM 传感器滚动测试结果	胎压监控模块 (TPMS)
sp00561	TPM FGA Proxi配置	胎压监控模块 (TPMS)
sp00562	更新前后轴标称轮胎压力值	胎压监控模块 (TPMS)
sp00563	编程左前轮胎传感器ID	胎压监控模块 (TPMS)
sp00564	编程左后轮胎传感器ID	胎压监控模块 (TPMS)
sp00565	编程右前轮胎传感器ID	胎压监控模块 (TPMS)
sp00566	编程右后轮胎传感器ID	胎压监控模块 (TPMS)
sp00567	TPM传感器滚动测试	胎压监控模块 (TPMS)
sp00568	拖车钩禁用	驻车辅助模块 (PAM)
sp00569	拖车钩启用	驻车辅助模块 (PAM)
sp00570	重置里程表	仪表模块 (IC)
sp00571	重置维修信息	仪表模块 (IC)
sp00572	禁用安全带提醒	仪表模块 (IC)
sp00573	启用安全带提醒	仪表模块 (IC)
sp00574	上一次服务的日期	仪表模块 (IC)
sp00575	断开电源	娱乐信息模块 (ETM)
sp00576	接通电源并禁用用户输入	娱乐信息模块 (ETM)
sp00577	音频视频信号检测	娱乐信息模块 (ETM)
sp00578	转向角传感器	电动助力转向模块 (EPS)
sp00579	功率限制功能的减活	发动机控制模块 (ECM)
sp00580	更换机动的节流阀	发动机控制模块 (ECM)
sp00581	更换充气系统零部件	发动机控制模块 (ECM)
sp00582	进气歧管更换	发动机控制模块 (ECM)
sp00583	离合器组件和/或离合器电位计更换	发动机控制模块 (ECM)
sp00584	重置自学习到的功能	发动机控制模块 (ECM)
sp00585	更换音轮	发动机控制模块 (ECM)
sp00586	更换智能交流发动机模块 (IAM)	发动机控制模块 (ECM)
sp00587	空挡信号学习	发动机控制模块 (ECM)
sp00588	自适应参数重置	发动机控制模块 (ECM)
sp00589	复位传动装置	防抱死刹车模块 (ABS)
sp00590	纵向和横向传感器校准	防抱死刹车模块 (ABS)
sp00591	压力传感器标定	防抱死刹车模块 (ABS)
sp00592	转向角传感器	电动助力转向模块 (EPS)

sp00593	重置里程表	仪表模块 (IC)
sp00594	重置维修信息	仪表模块 (IC)
sp00595	禁用安全带提醒	仪表模块 (IC)
sp00596	启用安全带提醒	仪表模块 (IC)
sp00597	上一次服务的日期	仪表模块 (IC)
sp00598	断开电源	娱乐信息模块 (ETM)
sp00599	接通电源并禁用用户输入	娱乐信息模块 (ETM)
sp00600	音频视频信号检测	娱乐信息模块 (ETM)
sp00601	拖车钩禁用	泊车辅助模块 (PAM)
sp00602	拖车钩启用	泊车辅助模块 (PAM)
sp00603	清除TPM警告	胎压监控模块 (TPMS)
sp00604	清除TPM 传感器滚动测试结果	胎压监控模块 (TPMS)
sp00605	TPM FGA Proxi配置	胎压监控模块 (TPMS)
sp00606	更新前后轴标称轮胎压力值	胎压监控模块 (TPMS)
sp00607	编程左前轮胎传感器ID	胎压监控模块 (TPMS)
sp00608	编程左后轮胎传感器ID	胎压监控模块 (TPMS)
sp00609	编程右前轮胎传感器ID	胎压监控模块 (TPMS)
sp00610	编程右后轮胎传感器ID	胎压监控模块 (TPMS)
sp00611	TPM传感器滚动测试	胎压监控模块 (TPMS)
sp00612	功率限制功能的减活	发动机控制模块 (ECM)
sp00613	更换机动的节流阀	发动机控制模块 (ECM)
sp00614	更换充气系统零部件	发动机控制模块 (ECM)
sp00615	进气歧管更换	发动机控制模块 (ECM)
sp00616	离合器组件和/或离合器电位计更换	发动机控制模块 (ECM)
sp00617	重置自学习到的功能	发动机控制模块 (ECM)
sp00618	更换音轮	发动机控制模块 (ECM)
sp00619	更换智能交流发动机模块 (IAM)	发动机控制模块 (ECM)
sp00620	空挡信号学习	发动机控制模块 (ECM)
sp00621	自适应参数重置	发动机控制模块 (ECM)
sp00622	复位传动装置	防抱死刹车模块 (ABS)
sp00623	纵向和横向传感器校准	防抱死刹车模块 (ABS)
sp00624	压力传感器标定	防抱死刹车模块 (ABS)
sp00625	转向角传感器	电动助力转向模块 (EPS)
sp00626	重置里程表	仪表模块 (IC)
sp00627	重置维修信息	仪表模块 (IC)

sp00628	禁用安全带提醒	仪表模块 (IC)
sp00629	启用安全带提醒	仪表模块 (IC)
sp00630	上一次服务的日期	仪表模块 (IC)
sp00631	断开电源	娱乐信息模块 (ETM)
sp00632	接通电源并禁用用户输入	娱乐信息模块 (ETM)
sp00633	音频视频信号检测	娱乐信息模块 (ETM)
sp00634	拖车钩禁用	泊车辅助模块 (PAM)
sp00635	拖车钩启用	泊车辅助模块 (PAM)
sp00636	清除TPM警告	胎压监控模块 (TPMS)
sp00637	清除TPM 传感器滚动测试结果	胎压监控模块 (TPMS)
sp00638	TPM FGA Proxi配置	胎压监控模块 (TPMS)
sp00639	更新前后轴标称轮胎压力值	胎压监控模块 (TPMS)
sp00640	编程左前轮胎传感器ID	胎压监控模块 (TPMS)
sp00641	编程左后轮胎传感器ID	胎压监控模块 (TPMS)
sp00642	编程右前轮胎传感器ID	胎压监控模块 (TPMS)
sp00643	编程右后轮胎传感器ID	胎压监控模块 (TPMS)
sp00644	TPM传感器滚动测试	胎压监控模块 (TPMS)
sp00645	空调系统自学习	发动机控制模块 (ECM)
sp00646	自动开关读取	发动机控制模块 (ECM)
sp00647	检查PCM里程表	发动机控制模块 (ECM)
sp00648	清除缺火 TLC	发动机控制模块 (ECM)
sp00649	重置加速踏板Adaptives	发动机控制模块 (ECM)
sp00650	重置存储	发动机控制模块 (ECM)
sp00651	气门体自学习	发动机控制模块 (ECM)
sp00652	复位传动装置	防抱死刹车模块 (ABS)
sp00653	纵向和横向传感器校准	防抱死刹车模块 (ABS)
sp00654	压力传感器标定	防抱死刹车模块 (ABS)
sp00655	清除TPM警告	胎压监控模块 (TPMS)
sp00656	清除TPM 传感器滚动测试结果	胎压监控模块 (TPMS)
sp00657	TPM FGA Proxi配置	胎压监控模块 (TPMS)
sp00658	更新前后轴标称轮胎压力值	胎压监控模块 (TPMS)
sp00659	编程左前轮胎传感器ID	胎压监控模块 (TPMS)
sp00660	编程左后轮胎传感器ID	胎压监控模块 (TPMS)
sp00661	编程右前轮胎传感器ID	胎压监控模块 (TPMS)
sp00662	编程右后轮胎传感器ID	胎压监控模块 (TPMS)

sp00663	TPM传感器滚动测试	胎压监控模块 (TPMS)
sp00664	拖车钩禁用	驻车辅助模块 (PAM)
sp00665	拖车钩启用	驻车辅助模块 (PAM)
sp00666	重置里程表	仪表模块 (IC)
sp00667	重置维修信息	仪表模块 (IC)
sp00668	禁用安全带提醒	仪表模块 (IC)
sp00669	启用安全带提醒	仪表模块 (IC)
sp00670	上一次服务的日期	仪表模块 (IC)
sp00671	断开电源	娱乐信息模块 (ETM)
sp00672	接通电源并禁用用户输入	娱乐信息模块 (ETM)
sp00673	音频视频信号检测	娱乐信息模块 (ETM)
sp00674	转向角传感器	电动助力转向模块 (EPS)
sp00675	复位传动装置	防抱死刹车模块 (ABS)
sp00676	纵向和横向传感器校准	防抱死刹车模块 (ABS)
sp00677	压力传感器标定	防抱死刹车模块 (ABS)
sp00678	清除TPM警告	胎压监控模块 (TPMS)
sp00679	清除TPM 传感器滚动测试结果	胎压监控模块 (TPMS)
sp00680	TPM FGA Proxi配置	胎压监控模块 (TPMS)
sp00681	更新前后轴标称轮胎压力值	胎压监控模块 (TPMS)
sp00682	编程左前轮胎传感器ID	胎压监控模块 (TPMS)
sp00683	编程左后轮胎传感器ID	胎压监控模块 (TPMS)
sp00684	编程右前轮胎传感器ID	胎压监控模块 (TPMS)
sp00685	编程右后轮胎传感器ID	胎压监控模块 (TPMS)
sp00686	TPM传感器滚动测试	胎压监控模块 (TPMS)
sp00687	拖车钩禁用	泊车辅助模块 (PAM)
sp00688	拖车钩启用	泊车辅助模块 (PAM)
sp00689	重置里程表	仪表模块 (IC)
sp00690	重置维修信息	仪表模块 (IC)
sp00691	禁用安全带提醒	仪表模块 (IC)
sp00692	启用安全带提醒	仪表模块 (IC)
sp00693	上一次服务的日期	仪表模块 (IC)
sp00694	断开电源	娱乐信息模块 (ETM)
sp00695	接通电源并禁用用户输入	娱乐信息模块 (ETM)
sp00696	音频视频信号检测	娱乐信息模块 (ETM)
sp00697	转向角传感器	电动助力转向模块 (EPS)

sp00698	功率限制功能的减活	发动机控制模块 (ECM)
sp00699	更换音轮	发动机控制模块 (ECM)
sp00700	更换机动的节流阀	发动机控制模块 (ECM)
sp00701	更换充气系统零部件	发动机控制模块 (ECM)
sp00702	空挡信号学习	发动机控制模块 (ECM)
sp00703	进气歧管更换	发动机控制模块 (ECM)
sp00704	离合器组件和/或离合器电位计更换	发动机控制模块 (ECM)
sp00705	离合器踏板学习	发动机控制模块 (ECM)
sp00706	空挡信号学习	发动机控制模块 (ECM)
sp00707	重置自学习到的功能	发动机控制模块 (ECM)
sp00708	自适应参数重置	发动机控制模块 (ECM)
sp00709	更换中央槽换挡杆	变速器控制模块 (TCM)
sp00710	车轮操纵杆更换	变速器控制模块 (TCM)
sp00711	更换泵继电器	变速器控制模块 (TCM)
sp00712	重置自学习到的功能	变速器控制模块 (TCM)
sp00713	复位传动装置	防抱死刹车模块 (ABS)
sp00714	纵向和横向传感器校准	防抱死刹车模块 (ABS)
sp00715	压力传感器标定	防抱死刹车模块 (ABS)
sp00716	清除TPM警告	胎压监控模块 (TPMS)
sp00717	清除TPM 传感器滚动测试结果	胎压监控模块 (TPMS)
sp00718	TPM FGA Proxi配置	胎压监控模块 (TPMS)
sp00719	更新前后轴标称轮胎压力值	胎压监控模块 (TPMS)
sp00720	编程左前轮胎传感器ID	胎压监控模块 (TPMS)
sp00721	编程左后轮胎传感器ID	胎压监控模块 (TPMS)
sp00722	编程右前轮胎传感器ID	胎压监控模块 (TPMS)
sp00723	编程右后轮胎传感器ID	胎压监控模块 (TPMS)
sp00724	TPM传感器滚动测试	胎压监控模块 (TPMS)
sp00725	拖车钩禁用	驻车辅助模块 (PAM)
sp00726	拖车钩启用	驻车辅助模块 (PAM)
sp00727	重置里程表	仪表模块 (IC)
sp00728	重置维修信息	仪表模块 (IC)
sp00729	禁用安全带提醒	仪表模块 (IC)
sp00730	启用安全带提醒	仪表模块 (IC)
sp00731	上一次服务的日期	仪表模块 (IC)
sp00732	断开电源	娱乐信息模块 (ETM)

sp00733	接通电源并禁用用户输入	娱乐信息模块 (ETM)
sp00734	音频视频信号检测	娱乐信息模块 (ETM)
sp00735	转向角传感器	电动助力转向模块 (EPS)
sp00736	进气歧管更换	发动机控制模块 (ECM)
sp00737	离合器组件和/或离合器电位计更换	发动机控制模块 (ECM)
sp00738	更换音轮	发动机控制模块 (ECM)
sp00739	更换智能交流发动机模块 (IAM)	发动机控制模块 (ECM)
sp00740	空挡信号学习	发动机控制模块 (ECM)
sp00741	更换供油系统组件	发动机控制模块 (ECM)
sp00742	电动节气门更换	发动机控制模块 (ECM)
sp00743	出厂VIN码锁止	发动机控制模块 (ECM)
sp00744	控制单元重新编程	发动机控制模块 (ECM)
sp00745	自适应参数重置	发动机控制模块 (ECM)
sp00746	PROXI 校准程序	发动机控制模块 (ECM)
sp00747	喷油器的更换	发动机控制模块 (ECM)
sp00748	自适应参数重置	发动机控制模块 (ECM)
sp00749	重置自学习到的功能	发动机控制模块 (ECM)
sp00750	机动的节流阀自学习命令	发动机控制模块 (ECM)
sp00751	PROXI 校准程序	变速器控制模块 (TCM)
sp00752	ECU替换	防抱死刹车模块 (ABS)
sp00753	纵向和横向传感器校准	防抱死刹车模块 (ABS)
sp00754	压力传感器标定	防抱死刹车模块 (ABS)
sp00755	胎压监测系统模块 (TPMS) 重置标定	防抱死刹车模块 (ABS)
sp00756	激活防火系统	车身控制模块 (BCM)
sp00757	LIN线检查请求	车身控制模块 (BCM)
sp00758	超声波传感器检查	车身控制模块 (BCM)
sp00759	断开电源	无线接收模块 (RRM)
sp00760	接通电源并禁用用户输入	无线接收模块 (RRM)
sp00761	将参数重置为默认值	无线接收模块 (RRM)
sp00762	清除TPM传感器审核	射频集线器模块 (RFH)
sp00763	清除TPM传感器警告	射频集线器模块 (RFH)
sp00764	出厂VIN码锁止	传动系统控制模块 (DTCM)
sp00765	PROXI 校准程序	传动系统控制模块 (DTCM)
sp00766	重置里程表	仪表模块 (IC)
sp00767	重置维修信息	仪表模块 (IC)

sp00768	上一次服务的日期	仪表模块 (IC)
sp00769	自学习电机测试	空调模块 (HVAC)
sp00770	转向角传感器	电动助力转向模块 (EPS)
sp00771	PROXI 校准程序	电子换挡杆模块 (ESM)
sp00772	出厂VIN码锁止	电子换挡杆模块 (ESM)
sp00773	拖车钩禁用	泊车辅助模块 (PAM)
sp00774	拖车钩启用	泊车辅助模块 (PAM)
sp00775	服务单极标定	触觉车道反馈模块 (HALF)
sp00776	出厂VIN码锁止	舒适座椅及车轮模块 (CSWM)
sp00777	进气歧管更换	发动机控制模块 (ECM)
sp00778	离合器组件和/或离合器电位计更换	发动机控制模块 (ECM)
sp00779	更换音轮	发动机控制模块 (ECM)
sp00780	更换智能交流发动机模块 (IAM)	发动机控制模块 (ECM)
sp00781	空挡信号学习	发动机控制模块 (ECM)
sp00782	更换供油系统组件	发动机控制模块 (ECM)
sp00783	电动节气门更换	发动机控制模块 (ECM)
sp00784	出厂VIN码锁止	发动机控制模块 (ECM)
sp00785	控制单元重新编程	发动机控制模块 (ECM)
sp00786	自适应参数重置	发动机控制模块 (ECM)
sp00787	PROXI 校准程序	发动机控制模块 (ECM)
sp00788	喷油器的更换	发动机控制模块 (ECM)
sp00789	自适应参数重置	发动机控制模块 (ECM)
sp00790	重置自学习到的功能	发动机控制模块 (ECM)
sp00791	机动的节流阀自学习命令	发动机控制模块 (ECM)
sp00792	PROXI 校准程序	变速器控制模块 (TCM)
sp00793	ECU替换	防抱死刹车模块 (ABS)
sp00794	纵向和横向传感器校准	防抱死刹车模块 (ABS)
sp00795	压力传感器标定	防抱死刹车模块 (ABS)
sp00796	胎压监测系统模块 (TPMS) 重置标定	防抱死刹车模块 (ABS)
sp00797	激活防火系统	车身控制模块 (BCM)
sp00798	LIN线检查请求	车身控制模块 (BCM)
sp00799	超声波传感器检查	车身控制模块 (BCM)
sp00800	断开电源	无线接收模块 (RRM)
sp00801	接通电源并禁用用户输入	无线接收模块 (RRM)
sp00802	将参数重置为默认值	无线接收模块 (RRM)

sp00803	清除TPM传感器审核	射频集线器模块 (RFH)
sp00804	清除TPM传感器警告	射频集线器模块 (RFH)
sp00805	出厂VIN码锁止	传动系统控制模块 (DTCM)
sp00806	PROXI 校准程序	传动系统控制模块 (DTCM)
sp00807	重置里程表	仪表模块 (IC)
sp00808	重置维修信息	仪表模块 (IC)
sp00809	上一次服务的日期	仪表模块 (IC)
sp00810	自学习电机测试	空调模块 (HVAC)
sp00811	转向角传感器	电动助力转向模块 (EPS)
sp00812	PROXI 校准程序	电子换挡杆模块 (ESM)
sp00813	出厂VIN码锁止	电子换挡杆模块 (ESM)
sp00814	拖车钩禁用	泊车辅助模块 (PAM)
sp00815	拖车钩启用	泊车辅助模块 (PAM)
sp00816	服务单极标定	触觉车道反馈模块 (HALF)
sp00817	出厂VIN码锁止	舒适座椅及车轮模块 (CSWM)
sp00818	进气歧管更换	发动机控制模块 (ECM)
sp00819	离合器组件和/或离合器电位计更换	发动机控制模块 (ECM)
sp00820	更换音轮	发动机控制模块 (ECM)
sp00821	更换智能交流发动机模块 (IAM)	发动机控制模块 (ECM)
sp00822	空挡信号学习	发动机控制模块 (ECM)
sp00823	更换供油系统组件	发动机控制模块 (ECM)
sp00824	电动节气门更换	发动机控制模块 (ECM)
sp00825	出厂VIN码锁止	发动机控制模块 (ECM)
sp00826	控制单元重新编程	发动机控制模块 (ECM)
sp00827	自适应参数重置	发动机控制模块 (ECM)
sp00828	PROXI 校准程序	发动机控制模块 (ECM)
sp00829	喷油器的更换	发动机控制模块 (ECM)
sp00830	自适应参数重置	发动机控制模块 (ECM)
sp00831	重置自学习到的功能	发动机控制模块 (ECM)
sp00832	机动的节流阀自学习命令	发动机控制模块 (ECM)
sp00833	PROXI 校准程序	变速器控制模块 (TCM)
sp00834	ECU替换	防抱死刹车模块 (ABS)
sp00835	纵向和横向传感器校准	防抱死刹车模块 (ABS)
sp00836	压力传感器标定	防抱死刹车模块 (ABS)
sp00837	胎压监测系统模块 (TPMS) 重置标定	防抱死刹车模块 (ABS)

sp00838	激活防火系统	车身控制模块 (BCM)
sp00839	LIN线检查请求	车身控制模块 (BCM)
sp00840	超声波传感器检查	车身控制模块 (BCM)
sp00841	断开电源	无线接收模块 (RRM)
sp00842	接通电源并禁用用户输入	无线接收模块 (RRM)
sp00843	将参数重置为默认值	无线接收模块 (RRM)
sp00844	清除TPM传感器审核	射频集线器模块 (RFH)
sp00845	清除TPM传感器警告	射频集线器模块 (RFH)
sp00846	拖车钩禁用	泊车辅助模块 (PAM)
sp00847	拖车钩启用	泊车辅助模块 (PAM)
sp00848	重置里程表	仪表模块 (IC)
sp00849	重置维修信息	仪表模块 (IC)
sp00850	上一次服务的日期	仪表模块 (IC)
sp00851	自学习电机测试	空调模块 (HVAC)
sp00852	服务单极标定	触觉车道反馈模块 (HALF)
sp00853	PROXI 校准程序	电子换挡杆模块 (ESM)
sp00854	出厂VIN码锁止	电子换挡杆模块 (ESM)
sp00855	转向角传感器	电动助力转向模块 (EPS)
sp00856	出厂VIN码锁止	传动系统控制模块 (DTCM)
sp00857	PROXI 校准程序	传动系统控制模块 (DTCM)
sp00858	出厂VIN码锁止	舒适座椅及车轮模块 (CSWM)
sp00859	进气歧管更换	发动机控制模块 (ECM)
sp00860	离合器组件和/或离合器电位计更换	发动机控制模块 (ECM)
sp00861	更换音轮	发动机控制模块 (ECM)
sp00862	更换智能交流发动机模块 (IAM)	发动机控制模块 (ECM)
sp00863	空挡信号学习	发动机控制模块 (ECM)
sp00864	更换供油系统组件	发动机控制模块 (ECM)
sp00865	电动节气门更换	发动机控制模块 (ECM)
sp00866	出厂VIN码锁止	发动机控制模块 (ECM)
sp00867	控制单元重新编程	发动机控制模块 (ECM)
sp00868	自适应参数重置	发动机控制模块 (ECM)
sp00869	PROXI 校准程序	发动机控制模块 (ECM)
sp00870	喷油器的更换	发动机控制模块 (ECM)
sp00871	自适应参数重置	发动机控制模块 (ECM)
sp00872	重置自学习到的功能	发动机控制模块 (ECM)

sp00873	机动的节流阀自学习命令	发动机控制模块 (ECM)
sp00874	PROXI 校准程序	变速器控制模块 (TCM)
sp00875	ECU 替换	防抱死刹车模块 (ABS)
sp00876	纵向和横向传感器校准	防抱死刹车模块 (ABS)
sp00877	压力传感器标定	防抱死刹车模块 (ABS)
sp00878	胎压监测系统模块 (TPMS) 重置标定	防抱死刹车模块 (ABS)
sp00879	激活防火系统	车身控制模块 (BCM)
sp00880	LIN 线检查请求	车身控制模块 (BCM)
sp00881	超声波传感器检查	车身控制模块 (BCM)
sp00882	断开电源	无线接收模块 (RRM)
sp00883	接通电源并禁用用户输入	无线接收模块 (RRM)
sp00884	将参数重置为默认值	无线接收模块 (RRM)
sp00885	清除TPM传感器审核	射频集线器模块 (RFH)
sp00886	清除TPM传感器警告	射频集线器模块 (RFH)
sp00887	出厂VIN码锁止	传动系统控制模块 (DTCM)
sp00888	PROXI 校准程序	传动系统控制模块 (DTCM)
sp00889	重置里程表	仪表模块 (IC)
sp00890	重置维修信息	仪表模块 (IC)
sp00891	上一次服务的日期	仪表模块 (IC)
sp00892	自学习电机测试	空调模块 (HVAC)
sp00893	转向角传感器	电动助力转向模块 (EPS)
sp00894	PROXI 校准程序	电子换挡杆模块 (ESM)
sp00895	出厂VIN码锁止	电子换挡杆模块 (ESM)
sp00896	拖车钩禁用	泊车辅助模块 (PAM)
sp00897	拖车钩启用	泊车辅助模块 (PAM)
sp00898	服务单极标定	触觉车道反馈模块 (HALF)
sp00899	出厂VIN码锁止	舒适座椅及车轮模块 (CSWM)
sp00900	进气歧管更换	发动机控制模块 (ECM)
sp00901	离合器组件和/或离合器电位计更换	发动机控制模块 (ECM)
sp00902	更换音轮	发动机控制模块 (ECM)
sp00903	更换智能交流发动机模块 (IAM)	发动机控制模块 (ECM)
sp00904	空挡信号学习	发动机控制模块 (ECM)
sp00905	更换供油系统组件	发动机控制模块 (ECM)
sp00906	电动节气门更换	发动机控制模块 (ECM)
sp00907	出厂VIN码锁止	发动机控制模块 (ECM)

sp00908	控制单元重新编程	发动机控制模块 (ECM)
sp00909	自适应参数重置	发动机控制模块 (ECM)
sp00910	PROXI 校准程序	发动机控制模块 (ECM)
sp00911	喷油器的更换	发动机控制模块 (ECM)
sp00912	自适应参数重置	发动机控制模块 (ECM)
sp00913	重置自学习到的功能	发动机控制模块 (ECM)
sp00914	机动的节流阀自学习命令	发动机控制模块 (ECM)
sp00915	PROXI 校准程序	变速器控制模块 (TCM)
sp00916	ECU替换	防抱死刹车模块 (ABS)
sp00917	纵向和横向传感器校准	防抱死刹车模块 (ABS)
sp00918	压力传感器标定	防抱死刹车模块 (ABS)
sp00919	胎压监测系统模块 (TPMS) 重置标定	防抱死刹车模块 (ABS)
sp00920	激活防火系统	车身控制模块 (BCM)
sp00921	LIN线检查请求	车身控制模块 (BCM)
sp00922	超声波传感器检查	车身控制模块 (BCM)
sp00923	断开电源	无线接收模块 (RRM)
sp00924	接通电源并禁用用户输入	无线接收模块 (RRM)
sp00925	将参数重置为默认值	无线接收模块 (RRM)
sp00926	清除TPM传感器审核	射频集线器模块 (RFH)
sp00927	清除TPM传感器警告	射频集线器模块 (RFH)
sp00928	拖车钩禁用	泊车辅助模块 (PAM)
sp00929	拖车钩启用	泊车辅助模块 (PAM)
sp00930	重置里程表	仪表模块 (IC)
sp00931	重置维修信息	仪表模块 (IC)
sp00932	上一次服务的日期	仪表模块 (IC)
sp00933	自学习电机测试	空调模块 (HVAC)
sp00934	服务单极标定	触觉车道反馈模块 (HALF)
sp00935	PROXI 校准程序	电子换挡杆模块 (ESM)
sp00936	出厂VIN码锁止	电子换挡杆模块 (ESM)
sp00937	转向角传感器	电动助力转向模块 (EPS)
sp00938	出厂VIN码锁止	传动系统控制模块 (DTCM)
sp00939	PROXI 校准程序	传动系统控制模块 (DTCM)
sp00940	出厂VIN码锁止	舒适座椅及车轮模块 (CSWM)
sp00941	进气歧管更换	发动机控制模块 (ECM)
sp00942	离合器组件和/或离合器电位计更换	发动机控制模块 (ECM)

sp00943	更换音轮	发动机控制模块 (ECM)
sp00944	更换智能交流发动机模块 (IAM)	发动机控制模块 (ECM)
sp00945	空挡信号学习	发动机控制模块 (ECM)
sp00946	更换供油系统组件	发动机控制模块 (ECM)
sp00947	电动节气门更换	发动机控制模块 (ECM)
sp00948	出厂VIN码锁止	发动机控制模块 (ECM)
sp00949	控制单元重新编程	发动机控制模块 (ECM)
sp00950	自适应参数重置	发动机控制模块 (ECM)
sp00951	PROXI 校准程序	发动机控制模块 (ECM)
sp00952	喷油器的更换	发动机控制模块 (ECM)
sp00953	自适应参数重置	发动机控制模块 (ECM)
sp00954	重置自学习到的功能	发动机控制模块 (ECM)
sp00955	机动的节流阀自学习命令	发动机控制模块 (ECM)
sp00956	PROXI 校准程序	变速器控制模块 (TCM)
sp00957	ECU替换	防抱死刹车模块 (ABS)
sp00958	纵向和横向传感器校准	防抱死刹车模块 (ABS)
sp00959	压力传感器标定	防抱死刹车模块 (ABS)
sp00960	胎压监测系统模块 (TPMS) 重置标定	防抱死刹车模块 (ABS)
sp00961	激活防火系统	车身控制模块 (BCM)
sp00962	LIN线检查请求	车身控制模块 (BCM)
sp00963	超声波传感器检查	车身控制模块 (BCM)
sp00964	断开电源	无线接收模块 (RRM)
sp00965	接通电源并禁用用户输入	无线接收模块 (RRM)
sp00966	将参数重置为默认值	无线接收模块 (RRM)
sp00967	清除TPM传感器审核	射频集线器模块 (RFH)
sp00968	清除TPM传感器警告	射频集线器模块 (RFH)
sp00969	拖车钩禁用	泊车辅助模块 (PAM)
sp00970	拖车钩启用	泊车辅助模块 (PAM)
sp00971	重置里程表	仪表模块 (IC)
sp00972	重置维修信息	仪表模块 (IC)
sp00973	上一次服务的日期	仪表模块 (IC)
sp00974	自学习电机测试	空调模块 (HVAC)
sp00975	服务单极标定	触觉车道反馈模块 (HALF)
sp00976	PROXI 校准程序	电子换挡杆模块 (ESM)
sp00977	出厂VIN码锁止	电子换挡杆模块 (ESM)

sp00978	转向角传感器	电动助力转向模块 (EPS)
sp00979	出厂VIN码锁止	传动系统控制模块 (DTCM)
sp00980	PROXI 校准程序	传动系统控制模块 (DTCM)
sp00981	出厂VIN码锁止	舒适座椅及车轮模块 (CSWM)
sp00982	进气歧管更换	发动机控制模块 (ECM)
sp00983	离合器组件和/或离合器电位计更换	发动机控制模块 (ECM)
sp00984	更换音轮	发动机控制模块 (ECM)
sp00985	更换智能交流发动机模块 (IAM)	发动机控制模块 (ECM)
sp00986	空挡信号学习	发动机控制模块 (ECM)
sp00987	更换供油系统组件	发动机控制模块 (ECM)
sp00988	电动节气门更换	发动机控制模块 (ECM)
sp00989	出厂VIN码锁止	发动机控制模块 (ECM)
sp00990	控制单元重新编程	发动机控制模块 (ECM)
sp00991	自适应参数重置	发动机控制模块 (ECM)
sp00992	PROXI 校准程序	发动机控制模块 (ECM)
sp00993	喷油器的更换	发动机控制模块 (ECM)
sp00994	自适应参数重置	发动机控制模块 (ECM)
sp00995	重置自学习到的功能	发动机控制模块 (ECM)
sp00996	机动的节流阀自学习命令	发动机控制模块 (ECM)
sp00997	PROXI 校准程序	变速器控制模块 (TCM)
sp00998	ECU替换	防抱死刹车模块 (ABS)
sp00999	纵向和横向传感器校准	防抱死刹车模块 (ABS)
sp01000	压力传感器标定	防抱死刹车模块 (ABS)
sp01001	胎压监测系统模块 (TPMS) 重置标定	防抱死刹车模块 (ABS)
sp01002	激活防火系统	车身控制模块 (BCM)
sp01003	LIN线检查请求	车身控制模块 (BCM)
sp01004	超声波传感器检查	车身控制模块 (BCM)
sp01005	断开电源	无线接收模块 (RRM)
sp01006	接通电源并禁用用户输入	无线接收模块 (RRM)
sp01007	将参数重置为默认值	无线接收模块 (RRM)
sp01008	清除TPM传感器审核	射频集线器模块 (RFH)
sp01009	清除TPM传感器警告	射频集线器模块 (RFH)
sp01010	拖车钩禁用	泊车辅助模块 (PAM)
sp01011	拖车钩启用	泊车辅助模块 (PAM)
sp01012	重置里程表	仪表模块 (IC)

sp01013	重置维修信息	仪表模块 (IC)
sp01014	上一次服务的日期	仪表模块 (IC)
sp01015	自学习电机测试	空调模块 (HVAC)
sp01016	服务单极标定	触觉车道反馈模块 (HALF)
sp01017	PROXI 校准程序	电子换挡杆模块 (ESM)
sp01018	出厂VIN码锁止	电子换挡杆模块 (ESM)
sp01019	转向角传感器	电动助力转向模块 (EPS)
sp01020	出厂VIN码锁止	传动系统控制模块 (DTCM)
sp01021	PROXI 校准程序	传动系统控制模块 (DTCM)
sp01022	出厂VIN码锁止	舒适座椅及车轮模块 (CSWM)
sp01023	功率限制功能的减活	发动机控制模块 (ECM)
sp01024	更换机动的节流阀	发动机控制模块 (ECM)
sp01025	更换充气系统零部件	发动机控制模块 (ECM)
sp01026	进气歧管更换	发动机控制模块 (ECM)
sp01027	离合器组件和/或离合器电位计更换	发动机控制模块 (ECM)
sp01028	更换音轮	发动机控制模块 (ECM)
sp01029	更换智能交流发动机模块 (IAM)	发动机控制模块 (ECM)
sp01030	空挡信号学习	发动机控制模块 (ECM)
sp01031	重置自学习到的功能	发动机控制模块 (ECM)
sp01032	自适应参数重置	发动机控制模块 (ECM)
sp01033	更换中央槽换挡杆	变速器控制模块 (TCM)
sp01034	车轮操纵杆更换	变速器控制模块 (TCM)
sp01035	更换泵继电器	变速器控制模块 (TCM)
sp01036	重置自学习到的功能	变速器控制模块 (TCM)
sp01037	静态测试	防抱死刹车模块 (ABS)
sp01038	拖车钩禁用	驻车辅助模块 (PAM)
sp01039	拖车钩启用	驻车辅助模块 (PAM)
sp01040	重置里程表	仪表模块 (IC)
sp01041	重置维修信息	仪表模块 (IC)
sp01042	禁用安全带提醒	仪表模块 (IC)
sp01043	启用安全带提醒	仪表模块 (IC)
sp01044	上一次服务的日期	仪表模块 (IC)
sp01045	翼片致动器学习测试	空调模块 (HVAC)
sp01046	音频视频信号检测	娱乐信息模块 (ETM)
sp01047	转向角校准	电动助力转向模块 (EPS)

sp01048	ECU重新启动程序	集中信息处理模块 (CTM)
sp01049	激活防火系统	车身控制模块 (BCM)
sp01050	离合器组件和/或离合器电位计更换	发动机控制模块 (ECM)
sp01051	更换智能交流发动机模块 (IAM)	发动机控制模块 (ECM)
sp01052	更换差压传感器	发动机控制模块 (ECM)
sp01053	更换机油	发动机控制模块 (ECM)
sp01054	更换喷油器 (每排)	发动机控制模块 (ECM)
sp01055	读取喷油器代码	发动机控制模块 (ECM)
sp01056	更换轨压传感器	发动机控制模块 (ECM)
sp01057	更换气缸3喷油器	发动机控制模块 (ECM)
sp01058	更换气缸2喷油器	发动机控制模块 (ECM)
sp01059	更换气缸1喷油器	发动机控制模块 (ECM)
sp01060	空挡信号学习	发动机控制模块 (ECM)
sp01061	更换音轮	发动机控制模块 (ECM)
sp01062	更换氧气传感器	发动机控制模块 (ECM)
sp01063	速度限制设置	发动机控制模块 (ECM)
sp01064	速度限制设置	发动机控制模块 (ECM)
sp01065	EGR阀测试	发动机控制模块 (ECM)
sp01066	电热丝预热电路测试	发动机控制模块 (ECM)
sp01067	重置“柴油中含水”警告灯亮起期间行驶的距离	发动机控制模块 (ECM)
sp01068	节流阀测试	发动机控制模块 (ECM)
sp01069	在水温警告灯亮时重设已行驶距离	发动机控制模块 (ECM)
sp01070	重置自学习到的功能	发动机控制模块 (ECM)
sp01071	激活风扇制冷	发动机控制模块 (ECM)
sp01072	更换中央槽换挡杆	变速器控制模块 (TCM)
sp01073	更换泵继电器	变速器控制模块 (TCM)
sp01074	重置自学习到的功能	变速器控制模块 (TCM)
sp01075	纵向和横向传感器校准	防抱死刹车模块 (ABS)
sp01076	压力传感器标定	防抱死刹车模块 (ABS)
sp01077	转向角度传感器标定	防抱死刹车模块 (ABS)
sp01078	写入前和后标定胎压值。	胎压监控模块 (TPMS)
sp01079	清除TPM警告	胎压监控模块 (TPMS)
sp01080	清除TPM传感器滚动测试结果	胎压监控模块 (TPMS)
sp01081	ECU序列号管理	胎压监控模块 (TPMS)
sp01082	TPM传感器滚动测试	胎压监控模块 (TPMS)

sp01083	编程左前轮胎传感器ID	胎压监控模块 (TPMS)
sp01084	编程左后轮胎传感器ID	胎压监控模块 (TPMS)
sp01085	编程右前轮胎传感器ID	胎压监控模块 (TPMS)
sp01086	编程右后轮胎传感器ID	胎压监控模块 (TPMS)
sp01087	断开电源	收音机模块 (RADIO)
sp01088	接通电源并禁用用户输入	收音机模块 (RADIO)
sp01089	将参数重置为默认值	收音机模块 (RADIO)
sp01090	拖车钩禁用	驻车辅助模块 (PAM)
sp01091	拖车钩启用	驻车辅助模块 (PAM)
sp01092	禁用安全带提醒	仪表板组模块 (IPC)
sp01093	重置里程表	仪表板组模块 (IPC)
sp01094	重置维修信息	仪表板组模块 (IPC)
sp01095	上一次服务的日期	仪表板组模块 (IPC)
sp01096	启用安全带提醒	仪表板组模块 (IPC)
sp01097	翼片致动器学习测试	空调模块 (HVAC)
sp01098	断开电源	娱乐信息模块 (ETM)
sp01099	接通电源并禁用用户输入	娱乐信息模块 (ETM)
sp01100	将参数重置为默认值	娱乐信息模块 (ETM)
sp01101	音频视频信号检测	娱乐信息模块 (ETM)
sp01102	ECU重新启动程序	集中信息处理模块 (CTM)
sp01103	激活防火系统	车身控制模块 (BCM)
sp01104	速度限制设置	发动机控制模块 (ECM)
sp01105	车辆配置复位	发动机控制模块 (ECM)
sp01106	自适应参数复位	发动机控制模块 (ECM)
sp01107	更换中央槽换挡杆	变速器控制模块 (TCM)
sp01108	更换泵继电器	变速器控制模块 (TCM)
sp01109	重置自学习到的功能	变速器控制模块 (TCM)
sp01110	进气阀校准	防抱死刹车模块 (ABS)
sp01111	纵向和横向传感器校准	防抱死刹车模块 (ABS)
sp01112	先导阀校准	防抱死刹车模块 (ABS)
sp01113	制动压力传感器校准	防抱死刹车模块 (ABS)
sp01114	转向角度传感器标定	防抱死刹车模块 (ABS)
sp01115	写入前和后标定胎压值。	胎压监控模块 (TPMS)
sp01116	清除TPM警告	胎压监控模块 (TPMS)
sp01117	清除TPM传感器滚动测试结果	胎压监控模块 (TPMS)

sp01118	ECU序列号管理	胎压监控模块 (TPMS)
sp01119	TPM传感器滚动测试	胎压监控模块 (TPMS)
sp01120	编程左前轮胎传感器ID	胎压监控模块 (TPMS)
sp01121	编程左后轮胎传感器ID	胎压监控模块 (TPMS)
sp01122	编程右前轮胎传感器ID	胎压监控模块 (TPMS)
sp01123	编程右后轮胎传感器ID	胎压监控模块 (TPMS)
sp01124	拖车钩禁用	驻车辅助模块 (PAM)
sp01125	拖车钩启用	驻车辅助模块 (PAM)
sp01126	重置里程表	仪表模块 (IC)
sp01127	重置维修信息	仪表模块 (IC)
sp01128	禁用安全带提醒	仪表模块 (IC)
sp01129	启用安全带提醒	仪表模块 (IC)
sp01130	上一次服务的日期	仪表模块 (IC)
sp01131	翼片致动器学习测试	空调模块 (HVAC)
sp01132	激活防火系统	车身控制模块 (BCM)
sp01133	离合器组件和/或离合器电位计更换	发动机控制模块 (ECM)
sp01134	更换差压传感器	发动机控制模块 (ECM)
sp01135	更换机油	发动机控制模块 (ECM)
sp01136	更换轨压传感器	发动机控制模块 (ECM)
sp01137	更换音轮	发动机控制模块 (ECM)
sp01138	更换氧气传感器	发动机控制模块 (ECM)
sp01139	更换喷油器 (每排)	发动机控制模块 (ECM)
sp01140	读取喷油器代码	发动机控制模块 (ECM)
sp01141	更换气缸3喷油器	发动机控制模块 (ECM)
sp01142	更换气缸2喷油器	发动机控制模块 (ECM)
sp01143	更换气缸1喷油器	发动机控制模块 (ECM)
sp01144	速度限制设置	发动机控制模块 (ECM)
sp01145	重置自学习到的功能	发动机控制模块 (ECM)
sp01146	激活风扇制冷	发动机控制模块 (ECM)
sp01147	EGR阀测试	发动机控制模块 (ECM)
sp01148	重置“柴油中含水”警告灯亮起期间行驶的距离	发动机控制模块 (ECM)
sp01149	节流阀测试	发动机控制模块 (ECM)
sp01150	在水温警告灯亮时重设已行驶距离	发动机控制模块 (ECM)
sp01151	纵向和横向传感器标定降级	防抱死刹车模块 (ABS)
sp01152	纵向和横向传感器校准	防抱死刹车模块 (ABS)

sp01153	静态测试	防抱死刹车模块 (ABS)
sp01154	转向角度传感器标定	防抱死刹车模块 (ABS)
sp01155	清除TPM警告	胎压监控模块 (TPMS)
sp01156	清除TPM传感器滚动测试结果	胎压监控模块 (TPMS)
sp01157	编程左后轮胎传感器ID	胎压监控模块 (TPMS)
sp01158	编程右后轮胎传感器ID	胎压监控模块 (TPMS)
sp01159	ECU序列号管理	胎压监控模块 (TPMS)
sp01160	TPM传感器滚动测试	胎压监控模块 (TPMS)
sp01161	写入前桥和后桥标定胎压	胎压监控模块 (TPMS)
sp01162	编程左前轮胎传感器ID	胎压监控模块 (TPMS)
sp01163	编程左后轮胎传感器ID	胎压监控模块 (TPMS)
sp01164	编程右前轮胎传感器ID	胎压监控模块 (TPMS)
sp01165	编程右后轮胎传感器ID	胎压监控模块 (TPMS)
sp01166	断开电源	收音机模块 (RADIO)
sp01167	接通电源并禁用用户输入	收音机模块 (RADIO)
sp01168	将参数重置为默认值	收音机模块 (RADIO)
sp01169	拖车钩禁用	泊车辅助模块 (PAM)
sp01170	拖车钩启用	泊车辅助模块 (PAM)
sp01171	重置里程表	仪表模块 (IC)
sp01172	重置维修信息	仪表模块 (IC)
sp01173	禁用安全带提醒	仪表模块 (IC)
sp01174	启用安全带提醒	仪表模块 (IC)
sp01175	上一次服务的日期	仪表模块 (IC)
sp01176	自学习电机测试	空调模块 (HVAC)
sp01177	断开电源	娱乐信息模块 (ETM)
sp01178	接通电源并禁用用户输入	娱乐信息模块 (ETM)
sp01179	将参数重置为默认值	娱乐信息模块 (ETM)
sp01180	音频视频信号检测	娱乐信息模块 (ETM)
sp01181	服务单极标定	触觉车道反馈模块 (HALF)
sp01182	离合器组件和/或离合器电位计更换	发动机控制模块 (ECM)
sp01183	更换差压传感器	发动机控制模块 (ECM)
sp01184	更换机油	发动机控制模块 (ECM)
sp01185	更换轨压传感器	发动机控制模块 (ECM)
sp01186	更换音轮	发动机控制模块 (ECM)
sp01187	更换氧气传感器	发动机控制模块 (ECM)

sp01188	更换喷油器(每排)	发动机控制模块(ECM)
sp01189	读取喷油器代码	发动机控制模块(ECM)
sp01190	更换气缸3喷油器	发动机控制模块(ECM)
sp01191	更换气缸2喷油器	发动机控制模块(ECM)
sp01192	更换气缸1喷油器	发动机控制模块(ECM)
sp01193	速度限制设置	发动机控制模块(ECM)
sp01194	重置自学习到的功能	发动机控制模块(ECM)
sp01195	激活风扇制冷	发动机控制模块(ECM)
sp01196	EGR阀测试	发动机控制模块(ECM)
sp01197	重置“柴油中含水”警告灯亮起期间行驶的距离	发动机控制模块(ECM)
sp01198	节流阀测试	发动机控制模块(ECM)
sp01199	在水温警告灯亮时重设已行驶距离	发动机控制模块(ECM)
sp01200	纵向和横向传感器标定降级	防抱死刹车模块(ABS)
sp01201	纵向和横向传感器校准	防抱死刹车模块(ABS)
sp01202	静态测试	防抱死刹车模块(ABS)
sp01203	转向角度传感器标定	防抱死刹车模块(ABS)
sp01204	清除TPM警告	胎压监控模块(TPMS)
sp01205	清除TPM传感器滚动测试结果	胎压监控模块(TPMS)
sp01206	编程左后轮胎传感器ID	胎压监控模块(TPMS)
sp01207	编程右后轮胎传感器ID	胎压监控模块(TPMS)
sp01208	ECU序列号管理	胎压监控模块(TPMS)
sp01209	TPM传感器滚动测试	胎压监控模块(TPMS)
sp01210	写入前桥和后桥标定胎压	胎压监控模块(TPMS)
sp01211	编程左前轮胎传感器ID	胎压监控模块(TPMS)
sp01212	编程左后轮胎传感器ID	胎压监控模块(TPMS)
sp01213	编程右前轮胎传感器ID	胎压监控模块(TPMS)
sp01214	编程右后轮胎传感器ID	胎压监控模块(TPMS)
sp01215	断开电源	收音机模块(RADIO)
sp01216	接通电源并禁用用户输入	收音机模块(RADIO)
sp01217	将参数重置为默认值	收音机模块(RADIO)
sp01218	拖车钩禁用	泊车辅助模块(PAM)
sp01219	拖车钩启用	泊车辅助模块(PAM)
sp01220	重置里程表	仪表模块(IC)
sp01221	重置维修信息	仪表模块(IC)
sp01222	禁用安全带提醒	仪表模块(IC)

sp01223	启用安全带提醒	仪表模块 (IC)
sp01224	上一次服务的日期	仪表模块 (IC)
sp01225	自学习电机测试	空调模块 (HVAC)
sp01226	服务单极标定	触觉车道反馈模块 (HALF)
sp01227	断开电源	娱乐信息模块 (ETM)
sp01228	接通电源并禁用用户输入	娱乐信息模块 (ETM)
sp01229	将参数重置为默认值	娱乐信息模块 (ETM)
sp01230	音频视频信号检测	娱乐信息模块 (ETM)
sp01231	重置“柴油中含水”警告灯亮起期间行驶的距离	发动机控制模块 (ECM)
sp01232	在水温警告灯亮时重设已行驶距离	发动机控制模块 (ECM)
sp01233	激活风扇制冷	发动机控制模块 (ECM)
sp01234	空挡信号学习	发动机控制模块 (ECM)
sp01235	读取喷油器代码	发动机控制模块 (ECM)
sp01236	氧化氮更换	发动机控制模块 (ECM)
sp01237	出厂VIN码锁止	发动机控制模块 (ECM)
sp01238	更换智能交流发动机模块 (IAM)	发动机控制模块 (ECM)
sp01239	离合器组件和/或离合器电位计更换	发动机控制模块 (ECM)
sp01240	更换喷油器 (每排)	发动机控制模块 (ECM)
sp01241	更换气缸1喷油器	发动机控制模块 (ECM)
sp01242	更换气缸2喷油器	发动机控制模块 (ECM)
sp01243	更换气缸3喷油器	发动机控制模块 (ECM)
sp01244	更换氧气传感器	发动机控制模块 (ECM)
sp01245	更换机油	发动机控制模块 (ECM)
sp01246	更换差压传感器	发动机控制模块 (ECM)
sp01247	更换轨压传感器	发动机控制模块 (ECM)
sp01248	更换EGR阀	发动机控制模块 (ECM)
sp01249	废气再循环模块 (EGR) 低压力阀更换	发动机控制模块 (ECM)
sp01250	电热丝预热电路测试	发动机控制模块 (ECM)
sp01251	EGR阀测试	发动机控制模块 (ECM)
sp01252	废气再循环模块 (EGR) 低压力阀测试	发动机控制模块 (ECM)
sp01253	节流阀测试	发动机控制模块 (ECM)
sp01254	PROXI 校准程序	发动机控制模块 (ECM)
sp01255	空挡位置自学习	变速器控制模块 (TCM)
sp01256	清除自学习数据	变速器控制模块 (TCM)
sp01257	更换变速箱	变速器控制模块 (TCM)

sp01258	静态测试	防抱死刹车模块 (ABS)
sp01259	断开电源	无线接收模块 (RRM)
sp01260	接通电源并禁用用户输入	无线接收模块 (RRM)
sp01261	将参数重置为默认值	无线接收模块 (RRM)
sp01262	拖车钩禁用	驻车辅助模块 (PAM)
sp01263	拖车钩启用	驻车辅助模块 (PAM)
sp01264	重置维修信息	仪表模块 (IC)
sp01265	重置里程表	仪表模块 (IC)
sp01266	上一次服务的日期	仪表模块 (IC)
sp01267	自学习电机测试	空调模块 (HVAC)
sp01268	PROXI 校准程序	电子换挡杆模块 (ESM)
sp01269	出厂VIN码锁止	电子换挡杆模块 (ESM)
sp01270	重置“柴油中含水”警告灯亮起期间行驶的距离	发动机控制模块 (ECM)
sp01271	在水温警告灯亮时重设已行驶距离	发动机控制模块 (ECM)
sp01272	激活风扇制冷	发动机控制模块 (ECM)
sp01273	空挡信号学习	发动机控制模块 (ECM)
sp01274	读取喷油器代码	发动机控制模块 (ECM)
sp01275	氧化氮更换	发动机控制模块 (ECM)
sp01276	出厂VIN码锁止	发动机控制模块 (ECM)
sp01277	更换智能交流发动机模块 (IAM)	发动机控制模块 (ECM)
sp01278	离合器组件和/或离合器电位计更换	发动机控制模块 (ECM)
sp01279	更换喷油器 (每排)	发动机控制模块 (ECM)
sp01280	更换气缸1喷油器	发动机控制模块 (ECM)
sp01281	更换气缸2喷油器	发动机控制模块 (ECM)
sp01282	更换气缸3喷油器	发动机控制模块 (ECM)
sp01283	更换氧气传感器	发动机控制模块 (ECM)
sp01284	更换机油	发动机控制模块 (ECM)
sp01285	更换差压传感器	发动机控制模块 (ECM)
sp01286	更换轨压传感器	发动机控制模块 (ECM)
sp01287	更换EGR阀	发动机控制模块 (ECM)
sp01288	废气再循环模块 (EGR) 低压力阀更换	发动机控制模块 (ECM)
sp01289	电热丝预热电路测试	发动机控制模块 (ECM)
sp01290	EGR阀测试	发动机控制模块 (ECM)
sp01291	废气再循环模块 (EGR) 低压力阀测试	发动机控制模块 (ECM)
sp01292	节流阀测试	发动机控制模块 (ECM)

sp01293	PROXI 校准程序	发动机控制模块 (ECM)
sp01294	空挡位置自学习	变速器控制模块 (TCM)
sp01295	清除自学习数据	变速器控制模块 (TCM)
sp01296	更换变速箱	变速器控制模块 (TCM)
sp01297	静态测试	防抱死刹车模块 (ABS)
sp01298	断开电源	无线接收模块 (RRM)
sp01299	接通电源并禁用用户输入	无线接收模块 (RRM)
sp01300	将参数重置为默认值	无线接收模块 (RRM)
sp01301	拖车钩禁用	驻车辅助模块 (PAM)
sp01302	拖车钩启用	驻车辅助模块 (PAM)
sp01303	重置维修信息	仪表模块 (IC)
sp01304	重置里程表	仪表模块 (IC)
sp01305	上一次服务的日期	仪表模块 (IC)
sp01306	自学习电机测试	空调模块 (HVAC)
sp01307	PROXI 校准程序	电子换挡杆模块 (ESM)
sp01308	出厂VIN码锁止	电子换挡杆模块 (ESM)
sp01309	重置“柴油中含水”警告灯亮起期间行驶的距离	发动机控制模块 (ECM)
sp01310	在水温警告灯亮时重设已行驶距离	发动机控制模块 (ECM)
sp01311	激活风扇制冷	发动机控制模块 (ECM)
sp01312	空挡信号学习	发动机控制模块 (ECM)
sp01313	读取喷油器代码	发动机控制模块 (ECM)
sp01314	氧化氮更换	发动机控制模块 (ECM)
sp01315	出厂VIN码锁止	发动机控制模块 (ECM)
sp01316	更换智能交流发动机模块 (IAM)	发动机控制模块 (ECM)
sp01317	离合器组件和/或离合器电位计更换	发动机控制模块 (ECM)
sp01318	更换喷油器 (每排)	发动机控制模块 (ECM)
sp01319	更换气缸1喷油器	发动机控制模块 (ECM)
sp01320	更换气缸2喷油器	发动机控制模块 (ECM)
sp01321	更换气缸3喷油器	发动机控制模块 (ECM)
sp01322	更换氧气传感器	发动机控制模块 (ECM)
sp01323	更换机油	发动机控制模块 (ECM)
sp01324	更换差压传感器	发动机控制模块 (ECM)
sp01325	更换轨压传感器	发动机控制模块 (ECM)
sp01326	更换EGR阀	发动机控制模块 (ECM)
sp01327	废气再循环模块 (EGR) 低压力阀更换	发动机控制模块 (ECM)

sp01328	电热丝预热电路测试	发动机控制模块 (ECM)
sp01329	EGR阀测试	发动机控制模块 (ECM)
sp01330	废气再循环模块 (EGR) 低压力阀测试	发动机控制模块 (ECM)
sp01331	节流阀测试	发动机控制模块 (ECM)
sp01332	PROXI 校准程序	发动机控制模块 (ECM)
sp01333	空挡位置自学习	变速器控制模块 (TCM)
sp01334	清除自学习数据	变速器控制模块 (TCM)
sp01335	更换变速箱	变速器控制模块 (TCM)
sp01336	静态测试	防抱死刹车模块 (ABS)
sp01337	断开电源	无线接收模块 (RRM)
sp01338	接通电源并禁用用户输入	无线接收模块 (RRM)
sp01339	将参数重置为默认值	无线接收模块 (RRM)
sp01340	拖车钩禁用	驻车辅助模块 (PAM)
sp01341	拖车钩启用	驻车辅助模块 (PAM)
sp01342	重置维修信息	仪表模块 (IC)
sp01343	重置里程表	仪表模块 (IC)
sp01344	上一次服务的日期	仪表模块 (IC)
sp01345	自学习电机测试	空调模块 (HVAC)
sp01346	PROXI 校准程序	电子换挡杆模块 (ESM)
sp01347	出厂VIN码锁止	电子换挡杆模块 (ESM)
sp01348	更换差压传感器	发动机控制模块 (ECM)
sp01349	更换机油	发动机控制模块 (ECM)
sp01350	更换喷油器 (每排)	发动机控制模块 (ECM)
sp01351	读取喷油器代码	发动机控制模块 (ECM)
sp01352	更换轨压传感器	发动机控制模块 (ECM)
sp01353	更换气缸3喷油器	发动机控制模块 (ECM)
sp01354	更换气缸2喷油器	发动机控制模块 (ECM)
sp01355	更换气缸1喷油器	发动机控制模块 (ECM)
sp01356	更换音轮	发动机控制模块 (ECM)
sp01357	更换氧气传感器	发动机控制模块 (ECM)
sp01358	空挡信号学习	发动机控制模块 (ECM)
sp01359	EGR阀测试	发动机控制模块 (ECM)
sp01360	电热丝预热电路测试	发动机控制模块 (ECM)
sp01361	重置自学习到的功能	发动机控制模块 (ECM)
sp01362	重置“柴油中含水”警告灯亮起期间行驶的距离	发动机控制模块 (ECM)

sp01363	节流阀测试	发动机控制模块 (ECM)
sp01364	在水温警告灯亮时重设已行驶距离	发动机控制模块 (ECM)
sp01365	激活风扇制冷	发动机控制模块 (ECM)
sp01366	速度限制设置	发动机控制模块 (ECM)
sp01367	更换中央槽换挡杆	变速器控制模块 (TCM)
sp01368	更换泵继电器	变速器控制模块 (TCM)
sp01369	重置自学习到的功能	变速器控制模块 (TCM)
sp01370	纵向和横向传感器标定降级	防抱死刹车模块 (ABS)
sp01371	纵向和横向传感器校准	防抱死刹车模块 (ABS)
sp01372	静态测试	防抱死刹车模块 (ABS)
sp01373	拖车钩禁用	泊车辅助模块 (PAM)
sp01374	拖车钩启用	泊车辅助模块 (PAM)
sp01375	重置里程表	仪表模块 (IC)
sp01376	启用安全带提醒	仪表模块 (IC)
sp01377	禁用安全带提醒	仪表模块 (IC)
sp01378	ECU重新启动程序	集中信息处理模块 (CTM)
sp01379	更换差压传感器	发动机控制模块 (ECM)
sp01380	更换机油	发动机控制模块 (ECM)
sp01381	更换喷油器 (每排)	发动机控制模块 (ECM)
sp01382	读取喷油器代码	发动机控制模块 (ECM)
sp01383	更换轨压传感器	发动机控制模块 (ECM)
sp01384	更换气缸3喷油器	发动机控制模块 (ECM)
sp01385	更换气缸2喷油器	发动机控制模块 (ECM)
sp01386	更换气缸1喷油器	发动机控制模块 (ECM)
sp01387	更换音轮	发动机控制模块 (ECM)
sp01388	更换氧气传感器	发动机控制模块 (ECM)
sp01389	空挡信号学习	发动机控制模块 (ECM)
sp01390	EGR阀测试	发动机控制模块 (ECM)
sp01391	电热丝预热电路测试	发动机控制模块 (ECM)
sp01392	重置自学习到的功能	发动机控制模块 (ECM)
sp01393	重置“柴油中含水”警告灯亮起期间行驶的距离	发动机控制模块 (ECM)
sp01394	节流阀测试	发动机控制模块 (ECM)
sp01395	在水温警告灯亮时重设已行驶距离	发动机控制模块 (ECM)
sp01396	激活风扇制冷	发动机控制模块 (ECM)
sp01397	速度限制设置	发动机控制模块 (ECM)

sp01398	更换中央槽换挡杆	变速器控制模块 (TCM)
sp01399	更换泵继电器	变速器控制模块 (TCM)
sp01400	重置自学习到的功能	变速器控制模块 (TCM)
sp01401	纵向和横向传感器标定降级	防抱死刹车模块 (ABS)
sp01402	纵向和横向传感器校准	防抱死刹车模块 (ABS)
sp01403	静态测试	防抱死刹车模块 (ABS)
sp01404	拖车钩禁用	泊车辅助模块 (PAM)
sp01405	拖车钩启用	泊车辅助模块 (PAM)
sp01406	重置里程表	仪表模块 (IC)
sp01407	启用安全带提醒	仪表模块 (IC)
sp01408	禁用安全带提醒	仪表模块 (IC)
sp01409	ECU重新启动程序	集中信息处理模块 (CTM)
sp01410	空气流量计更换	动力传动控制模块 (PCM)
sp01411	DPF重置选项	动力传动控制模块 (PCM)
sp01412	氧传感器更换	动力传动控制模块 (PCM)
sp01413	重置氧值	动力传动控制模块 (PCM)
sp01414	复位机油更换指示器	动力传动控制模块 (PCM)
sp01415	重置零油量标定	动力传动控制模块 (PCM)
sp01416	保养柴油微粒过滤器再生	动力传动控制模块 (PCM)
sp01417	节气阀学习	动力传动控制模块 (PCM)
sp01418	ABS排放制动	防抱死刹车模块 (ABS)
sp01419	制动踏板校准	防抱死刹车模块 (ABS)
sp01420	初始化ORC	安全气囊模块 (SRS)
sp01421	翻滚检测功能	安全气囊模块 (SRS)
sp01422	激活驾驶员和乘员头保护装置	安全气囊模块 (SRS)
sp01423	使用TPM工具为轮胎传感器编程	胎压监控模块 (TPMS)
sp01424	执行器校准测试	空调模块 (HVAC)
sp01425	初始化 EPPM	电子行人保护模块 (EPPM)
sp01426	配置牌照尺寸	电子驻车模块 (EPB)
sp01427	系统布线测试	电子驻车模块 (EPB)
sp01428	自动车门锁定	车身控制模块 (BCM)
sp01429	编程轮胎尺寸	车身控制模块 (BCM)
sp01430	退出运送模式	车身控制模块 (BCM)
sp01431	空气流量计更换	动力传动控制模块 (PCM)
sp01432	DPF重置选项	动力传动控制模块 (PCM)

sp01433	氧传感器更换	动力传动控制模块 (PCM)
sp01434	重置氧值	动力传动控制模块 (PCM)
sp01435	复位机油更换指示器	动力传动控制模块 (PCM)
sp01436	重置零油量标定	动力传动控制模块 (PCM)
sp01437	保养柴油微粒过滤器再生	动力传动控制模块 (PCM)
sp01438	节气阀学习	动力传动控制模块 (PCM)
sp01439	ABS排放制动	防抱死刹车模块 (ABS)
sp01440	制动踏板校准	防抱死刹车模块 (ABS)
sp01441	初始化ORC	安全气囊模块 (SRS)
sp01442	翻滚检测功能	安全气囊模块 (SRS)
sp01443	激活驾驶员和乘员头保护装置	安全气囊模块 (SRS)
sp01444	编程左前轮胎传感器ID	胎压监控模块 (TPMS)
sp01445	编程左后轮胎传感器ID	胎压监控模块 (TPMS)
sp01446	编程右前轮胎传感器ID	胎压监控模块 (TPMS)
sp01447	编程右后轮胎传感器ID	胎压监控模块 (TPMS)
sp01448	使用TPM工具为轮胎传感器编程	胎压监控模块 (TPMS)
sp01449	激活 TPM 高增益模式	胎压监控模块 (TPMS)
sp01450	TPM传感器位置参数值更新	胎压监控模块 (TPMS)
sp01451	传感器滚动测试	胎压监控模块 (TPMS)
sp01452	执行器校准测试	空调模块 (HVAC)
sp01453	初始化 EPPM	电子行人保护模块 (EPPM)
sp01454	配置牌照尺寸	电子驻车模块 (EPB)
sp01455	系统布线测试	电子驻车模块 (EPB)
sp01456	自动车门锁定	车身控制模块 (BCM)
sp01457	编程轮胎尺寸	车身控制模块 (BCM)
sp01458	退出运送模式	车身控制模块 (BCM)
sp01459	重新读出凸轮/曲轴	动力传动控制模块 (PCM)
sp01460	检查PCM里程表	动力传动控制模块 (PCM)
sp01461	快速学习 (62TE)	动力传动控制模块 (PCM)
sp01462	快速学习 (非RFE)	动力传动控制模块 (PCM)
sp01463	重置存储	动力传动控制模块 (PCM)
sp01464	写入齿轮系数	动力传动控制模块 (PCM)
sp01465	EGR系统测试	动力传动控制模块 (PCM)
sp01466	ETC节气门跟随测试	动力传动控制模块 (PCM)
sp01467	设置发动机转速	动力传动控制模块 (PCM)

sp01468	换挡杆位置测试 (62TE)	动力传动控制模块 (PCM)
sp01469	换挡杆位置测试 (Non-RFE)	动力传动控制模块 (PCM)
sp01470	ABS排放制动	防抱死刹车模块 (ABS)
sp01471	制动踏板校准	防抱死刹车模块 (ABS)
sp01472	初始化ORC	安全气囊模块 (SRS)
sp01473	翻滚检测功能	安全气囊模块 (SRS)
sp01474	激活驾驶员和乘员头保护装置	安全气囊模块 (SRS)
sp01475	编程左前轮胎传感器ID	胎压监控模块 (TPMS)
sp01476	编程左后轮胎传感器ID	胎压监控模块 (TPMS)
sp01477	编程右前轮胎传感器ID	胎压监控模块 (TPMS)
sp01478	编程右后轮胎传感器ID	胎压监控模块 (TPMS)
sp01479	使用TPM工具为轮胎传感器编程	胎压监控模块 (TPMS)
sp01480	传感器滚动测试	胎压监控模块 (TPMS)
sp01481	执行器校准测试	空调模块 (HVAC)
sp01482	初始化 EPPM	电子行人保护模块 (EPPM)
sp01483	配置牌照尺寸	电子驻车模块 (EPB)
sp01484	系统布线测试	电子驻车模块 (EPB)
sp01485	自动车门锁定	车身控制模块 (BCM)
sp01486	编程轮胎尺寸	车身控制模块 (BCM)
sp01487	退出运送模式	车身控制模块 (BCM)
sp01488	空气流量计更换	动力传动控制模块 (PCM)
sp01489	DPF重置选项	动力传动控制模块 (PCM)
sp01490	氧传感器更换	动力传动控制模块 (PCM)
sp01491	重置氧值	动力传动控制模块 (PCM)
sp01492	复位机油更换指示器	动力传动控制模块 (PCM)
sp01493	重置零油量标定	动力传动控制模块 (PCM)
sp01494	保养柴油微粒过滤器再生	动力传动控制模块 (PCM)
sp01495	节气阀学习	动力传动控制模块 (PCM)
sp01496	ABS排放制动	防抱死刹车模块 (ABS)
sp01497	制动踏板校准	防抱死刹车模块 (ABS)
sp01498	初始化ORC	安全气囊模块 (SRS)
sp01499	翻滚检测功能	安全气囊模块 (SRS)
sp01500	激活驾驶员和乘员头保护装置	安全气囊模块 (SRS)
sp01501	编程左前轮胎传感器ID	胎压监控模块 (TPMS)
sp01502	编程左后轮胎传感器ID	胎压监控模块 (TPMS)

sp01503	编程右前轮胎传感器ID	胎压监控模块 (TPMS)
sp01504	编程右后轮胎传感器ID	胎压监控模块 (TPMS)
sp01505	使用TPM工具为轮胎传感器编程	胎压监控模块 (TPMS)
sp01506	传感器滚动测试	胎压监控模块 (TPMS)
sp01507	执行器校准测试	空调模块 (HVAC)
sp01508	初始化 EPPM	电子行人保护模块 (EPPM)
sp01509	配置牌照尺寸	电子驻车模块 (EPB)
sp01510	系统布线测试	电子驻车模块 (EPB)
sp01511	自动车门锁定	车身控制模块 (BCM)
sp01512	编程轮胎尺寸	车身控制模块 (BCM)
sp01513	退出运送模式	车身控制模块 (BCM)
sp01514	空气流量计更换	动力传动控制模块 (PCM)
sp01515	DPF重置选项	动力传动控制模块 (PCM)
sp01516	氧传感器更换	动力传动控制模块 (PCM)
sp01517	重置氧值	动力传动控制模块 (PCM)
sp01518	复位机油更换指示器	动力传动控制模块 (PCM)
sp01519	重置零油量标定	动力传动控制模块 (PCM)
sp01520	保养柴油微粒过滤器再生	动力传动控制模块 (PCM)
sp01521	节气阀学习	动力传动控制模块 (PCM)
sp01522	ABS排放制动	防抱死刹车模块 (ABS)
sp01523	制动踏板校准	防抱死刹车模块 (ABS)
sp01524	初始化ORC	安全气囊模块 (SRS)
sp01525	翻滚检测功能	安全气囊模块 (SRS)
sp01526	激活驾驶员和乘员头保护装置	安全气囊模块 (SRS)
sp01527	编程左前轮胎传感器ID	胎压监控模块 (TPMS)
sp01528	编程左后轮胎传感器ID	胎压监控模块 (TPMS)
sp01529	编程右前轮胎传感器ID	胎压监控模块 (TPMS)
sp01530	编程右后轮胎传感器ID	胎压监控模块 (TPMS)
sp01531	使用TPM工具为轮胎传感器编程	胎压监控模块 (TPMS)
sp01532	传感器滚动测试	胎压监控模块 (TPMS)
sp01533	执行器校准测试	空调模块 (HVAC)
sp01534	初始化 EPPM	电子行人保护模块 (EPPM)
sp01535	配置牌照尺寸	电子驻车模块 (EPB)
sp01536	系统布线测试	电子驻车模块 (EPB)
sp01537	自动车门锁定	车身控制模块 (BCM)

sp01538	编程轮胎尺寸	车身控制模块 (BCM)
sp01539	退出运送模式	车身控制模块 (BCM)
sp01540	空气流量计更换	动力传动控制模块 (PCM)
sp01541	DPF重置选项	动力传动控制模块 (PCM)
sp01542	氧传感器更换	动力传动控制模块 (PCM)
sp01543	重置氧值	动力传动控制模块 (PCM)
sp01544	复位机油更换指示器	动力传动控制模块 (PCM)
sp01545	重置零油量标定	动力传动控制模块 (PCM)
sp01546	保养柴油微粒过滤器再生	动力传动控制模块 (PCM)
sp01547	节气阀学习	动力传动控制模块 (PCM)
sp01548	ABS排放制动	防抱死刹车模块 (ABS)
sp01549	制动踏板校准	防抱死刹车模块 (ABS)
sp01550	初始化ORC	安全气囊模块 (SRS)
sp01551	翻滚检测功能	安全气囊模块 (SRS)
sp01552	激活驾驶员和乘员头保护装置	安全气囊模块 (SRS)
sp01553	自动车门锁定	车身控制模块 (BCM)
sp01554	编程轮胎尺寸	车身控制模块 (BCM)
sp01555	退出运送模式	车身控制模块 (BCM)
sp01556	编程左前轮胎传感器ID	胎压监控模块 (TPMS)
sp01557	编程左后轮胎传感器ID	胎压监控模块 (TPMS)
sp01558	编程右前轮胎传感器ID	胎压监控模块 (TPMS)
sp01559	编程右后轮胎传感器ID	胎压监控模块 (TPMS)
sp01560	使用TPM工具为轮胎传感器编程	胎压监控模块 (TPMS)
sp01561	传感器滚动测试	胎压监控模块 (TPMS)
sp01562	执行器校准测试	空调模块 (HVAC)
sp01563	配置牌照尺寸	电子驻车模块 (EPB)
sp01564	系统布线测试	电子驻车模块 (EPB)
sp01565	空气流量计更换	动力传动控制模块 (PCM)
sp01566	DPF重置选项	动力传动控制模块 (PCM)
sp01567	氧传感器更换	动力传动控制模块 (PCM)
sp01568	重置氧值	动力传动控制模块 (PCM)
sp01569	复位机油更换指示器	动力传动控制模块 (PCM)
sp01570	重置零油量标定	动力传动控制模块 (PCM)
sp01571	保养柴油微粒过滤器再生	动力传动控制模块 (PCM)
sp01572	节气阀学习	动力传动控制模块 (PCM)

sp01573	ABS排放制动	防抱死刹车模块 (ABS)
sp01574	制动踏板校准	防抱死刹车模块 (ABS)
sp01575	初始化ORC	安全气囊模块 (SRS)
sp01576	翻滚检测功能	安全气囊模块 (SRS)
sp01577	激活驾驶员和乘员头保护装置	安全气囊模块 (SRS)
sp01578	自动车门锁定	车身控制模块 (BCM)
sp01579	编程轮胎尺寸	车身控制模块 (BCM)
sp01580	退出运送模式	车身控制模块 (BCM)
sp01581	初始化 EPPM	电子行人保护模块 (EPPM)
sp01582	使用TPM工具为轮胎传感器编程	胎压监控模块 (TPMS)
sp01583	执行器校准测试	空调模块 (HVAC)
sp01584	配置牌照尺寸	电子驻车 (EPB)
sp01585	系统布线测试	电子驻车 (EPB)
sp01586	空气流量计更换	动力传动控制模块 (PCM)
sp01587	DPF重置选项	动力传动控制模块 (PCM)
sp01588	氧传感器更换	动力传动控制模块 (PCM)
sp01589	重置氧值	动力传动控制模块 (PCM)
sp01590	复位机油更换指示器	动力传动控制模块 (PCM)
sp01591	重置零油量标定	动力传动控制模块 (PCM)
sp01592	保养柴油微粒过滤器再生	动力传动控制模块 (PCM)
sp01593	节气阀学习	动力传动控制模块 (PCM)
sp01594	ABS排放制动	防抱死刹车模块 (ABS)
sp01595	制动踏板校准	防抱死刹车模块 (ABS)
sp01596	初始化ORC	安全气囊模块 (SRS)
sp01597	翻滚检测功能	安全气囊模块 (SRS)
sp01598	激活驾驶员和乘员头保护装置	安全气囊模块 (SRS)
sp01599	ECM Proxi校准	发动机控制模块 (ECM)
sp01600	自适应参数复位	发动机控制模块 (ECM)
sp01601	车辆配置复位	发动机控制模块 (ECM)
sp01602	自学习激活节气门体	发动机控制模块 (ECM)
sp01603	一般停止执行器	发动机控制模块 (ECM)
sp01604	重置功能已自学习	变速器控制模块 (TCM)
sp01605	禁用所有执行器	变速器控制模块 (TCM)
sp01606	关闭执行器	变速器控制模块 (TCM)
sp01607	学习离合器触点	变速器控制模块 (TCM)

sp01608	快速学习	变速器控制模块 (TCM)
sp01609	液压回路卸压	变速器控制模块 (TCM)
sp01610	令液压回路排液	变速器控制模块 (TCM)
sp01611	MTA (手自一体变速箱) Proxi 配置	变速器控制模块 (TCM)
sp01612	ECU 更换, 传送值	变速器控制模块 (TCM)
sp01613	新执行器	变速器控制模块 (TCM)
sp01614	重置胎压监测系统模块 (TPMS) 标定	防抱制动模块 (ABS)
sp01615	ORC (安全气囊) Proxi 校准	乘员约束模块 (ORC)
sp01616	重置参数。	低等级远程通信模块 (LTM)
sp01617	重置参数。	娱乐信息模块 (ETM)
sp01618	复位参数	娱乐信息模块 (ETM)
sp01619	重置功能已自学习	车门管理模块 (DMM)
sp01620	禁用所有执行器	车门管理模块 (DMM)
sp01621	关闭执行器	车门管理模块 (DMM)
sp01622	学习离合器触点	车门管理模块 (DMM)
sp01623	快速学习	车门管理模块 (DMM)
sp01624	液压回路卸压	车门管理模块 (DMM)
sp01625	令液压回路排液	车门管理模块 (DMM)
sp01626	MTA (手自一体变速箱) Proxi 配置	车门管理模块 (DMM)
sp01627	ECU 更换, 传送值	车门管理模块 (DMM)
sp01628	新执行器	车门管理模块 (DMM)
sp01629	锁门命令	车身控制器模块 (BCM)
sp01630	挡风玻璃雨刮器	车身控制器模块 (BCM)
sp01631	后车窗清洗器指令	车身控制器模块 (BCM)
sp01632	解锁车门命令	车身控制器模块 (BCM)
sp01633	后车窗雨刮器指令	车身控制器模块 (BCM)
sp01634	警报器指令	车身控制器模块 (BCM)
sp01635	ECM Proxi 校准	发动机控制模块 (ECM)
sp01636	自适应参数复位	发动机控制模块 (ECM)
sp01637	车辆配置复位	发动机控制模块 (ECM)
sp01638	自学习激活节气门体	发动机控制模块 (ECM)
sp01639	一般停止执行器	发动机控制模块 (ECM)
sp01640	重置功能已自学习	变速器控制模块 (TCM)
sp01641	禁用所有执行器	变速器控制模块 (TCM)
sp01642	关闭执行器	变速器控制模块 (TCM)

sp01643	学习离合器触点	变速器控制模块 (TCM)
sp01644	快速学习	变速器控制模块 (TCM)
sp01645	液压回路卸压	变速器控制模块 (TCM)
sp01646	令液压回路排液	变速器控制模块 (TCM)
sp01647	MTA(手自一体变速箱)Proxi配置	变速器控制模块 (TCM)
sp01648	ECU更换, 传送值	变速器控制模块 (TCM)
sp01649	新执行器	变速器控制模块 (TCM)
sp01650	重置胎压监测系统模块 (TPMS) 标定	防抱制动模块 (ABS)
sp01651	ORC(安全气囊)Proxi校准	乘员约束模块 (ORC)
sp01652	重置参数。	低等级远程通信模块 (LTM)
sp01653	重置参数。	娱乐信息模块 (ETM)
sp01654	复位参数	娱乐信息模块 (ETM)
sp01655	重置功能已自学习	车门管理模块 (DMM)
sp01656	禁用所有执行器	车门管理模块 (DMM)
sp01657	关闭执行器	车门管理模块 (DMM)
sp01658	学习离合器触点	车门管理模块 (DMM)
sp01659	快速学习	车门管理模块 (DMM)
sp01660	液压回路卸压	车门管理模块 (DMM)
sp01661	令液压回路排液	车门管理模块 (DMM)
sp01662	MTA(手自一体变速箱)Proxi配置	车门管理模块 (DMM)
sp01663	ECU更换, 传送值	车门管理模块 (DMM)
sp01664	新执行器	车门管理模块 (DMM)
sp01665	锁门命令	车身控制器模块 (BCM)
sp01666	挡风玻璃雨刮器	车身控制器模块 (BCM)
sp01667	后车窗清洗器指令	车身控制器模块 (BCM)
sp01668	解锁车门命令	车身控制器模块 (BCM)
sp01669	后车窗雨刮器指令	车身控制器模块 (BCM)
sp01670	警报器指令	车身控制器模块 (BCM)
sp01671	ECM Proxi校准	发动机控制模块 (ECM)
sp01672	自适应参数复位	发动机控制模块 (ECM)
sp01673	车辆配置复位	发动机控制模块 (ECM)
sp01674	自学习激活节气门体	发动机控制模块 (ECM)
sp01675	一般停止执行器	发动机控制模块 (ECM)
sp01676	重置功能已自学习	变速器控制模块 (TCM)
sp01677	禁用所有执行器	变速器控制模块 (TCM)

sp01678	关闭执行器	变速器控制模块 (TCM)
sp01679	学习离合器触点	变速器控制模块 (TCM)
sp01680	快速学习	变速器控制模块 (TCM)
sp01681	液压回路卸压	变速器控制模块 (TCM)
sp01682	令液压回路排液	变速器控制模块 (TCM)
sp01683	MTA(手自一体变速箱)Proxi配置	变速器控制模块 (TCM)
sp01684	ECU更换, 传送值	变速器控制模块 (TCM)
sp01685	新执行器	变速器控制模块 (TCM)
sp01686	重置胎压监测系统模块 (TPMS) 标定	防抱制动模块 (ABS)
sp01687	ORC (安全气囊)Proxi校准	乘员约束模块 (ORC)
sp01688	重置参数。	低等级远程通信模块 (LTM)
sp01689	重置参数。	娱乐信息模块 (ETM)
sp01690	复位参数	娱乐信息模块 (ETM)
sp01691	重置功能已自学习	车门管理模块 (DMM)
sp01692	禁用所有执行器	车门管理模块 (DMM)
sp01693	关闭执行器	车门管理模块 (DMM)
sp01694	学习离合器触点	车门管理模块 (DMM)
sp01695	快速学习	车门管理模块 (DMM)
sp01696	液压回路卸压	车门管理模块 (DMM)
sp01697	令液压回路排液	车门管理模块 (DMM)
sp01698	MTA(手自一体变速箱)Proxi配置	车门管理模块 (DMM)
sp01699	ECU更换, 传送值	车门管理模块 (DMM)
sp01700	新执行器	车门管理模块 (DMM)
sp01701	锁门命令	车身控制器模块 (BCM)
sp01702	挡风玻璃雨刮器	车身控制器模块 (BCM)
sp01703	后车窗清洗器指令	车身控制器模块 (BCM)
sp01704	解锁车门命令	车身控制器模块 (BCM)
sp01705	后车窗雨刮器指令	车身控制器模块 (BCM)
sp01706	警报器指令	车身控制器模块 (BCM)
sp01707	ECM Proxi校准	发动机控制模块 (ECM)
sp01708	自适应参数复位	发动机控制模块 (ECM)
sp01709	车辆配置复位	发动机控制模块 (ECM)
sp01710	自学习激活节气门体	发动机控制模块 (ECM)
sp01711	一般停止执行器	发动机控制模块 (ECM)
sp01712	重置功能已自学习	变速器控制模块 (TCM)

sp01713	禁用所有执行器	变速器控制模块 (TCM)
sp01714	关闭执行器	变速器控制模块 (TCM)
sp01715	学习离合器触点	变速器控制模块 (TCM)
sp01716	快速学习	变速器控制模块 (TCM)
sp01717	液压回路卸压	变速器控制模块 (TCM)
sp01718	令液压回路排液	变速器控制模块 (TCM)
sp01719	MTA (手自一体变速箱) Proxi 配置	变速器控制模块 (TCM)
sp01720	ECU 更换, 传送值	变速器控制模块 (TCM)
sp01721	新执行器	变速器控制模块 (TCM)
sp01722	重置胎压监测系统模块 (TPMS) 标定	防抱制动模块 (ABS)
sp01723	ORC (安全气囊) Proxi 校准	乘员约束模块 (ORC)
sp01724	重置参数。	低等级远程通信模块 (LTM)
sp01725	重置参数。	娱乐信息模块 (ETM)
sp01726	复位参数	娱乐信息模块 (ETM)
sp01727	重置功能已自学习	车门管理模块 (DMM)
sp01728	禁用所有执行器	车门管理模块 (DMM)
sp01729	关闭执行器	车门管理模块 (DMM)
sp01730	学习离合器触点	车门管理模块 (DMM)
sp01731	快速学习	车门管理模块 (DMM)
sp01732	液压回路卸压	车门管理模块 (DMM)
sp01733	令液压回路排液	车门管理模块 (DMM)
sp01734	MTA (手自一体变速箱) Proxi 配置	车门管理模块 (DMM)
sp01735	ECU 更换, 传送值	车门管理模块 (DMM)
sp01736	新执行器	车门管理模块 (DMM)
sp01737	锁门命令	车身控制器模块 (BCM)
sp01738	挡风玻璃雨刮器	车身控制器模块 (BCM)
sp01739	后车窗清洗器指令	车身控制器模块 (BCM)
sp01740	解锁车门命令	车身控制器模块 (BCM)
sp01741	后车窗雨刮器指令	车身控制器模块 (BCM)
sp01742	警报器指令	车身控制器模块 (BCM)
sp01743	ECM Proxi 校准	发动机控制模块 (ECM)
sp01744	自适应参数复位	发动机控制模块 (ECM)
sp01745	车辆配置复位	发动机控制模块 (ECM)
sp01746	自学习激活节气门体	发动机控制模块 (ECM)
sp01747	一般停止执行器	发动机控制模块 (ECM)

sp01748	重置功能已自学习	变速器控制模块 (TCM)
sp01749	禁用所有执行器	变速器控制模块 (TCM)
sp01750	关闭执行器	变速器控制模块 (TCM)
sp01751	学习离合器触点	变速器控制模块 (TCM)
sp01752	快速学习	变速器控制模块 (TCM)
sp01753	液压回路卸压	变速器控制模块 (TCM)
sp01754	令液压回路排液	变速器控制模块 (TCM)
sp01755	MTA(手自一体变速箱)Proxi配置	变速器控制模块 (TCM)
sp01756	ECU更换, 传送值	变速器控制模块 (TCM)
sp01757	新执行器	变速器控制模块 (TCM)
sp01758	重置胎压监测系统模块 (TPMS) 标定	防抱制动模块 (ABS)
sp01759	ORC(安全气囊)Proxi校准	乘员约束模块 (ORC)
sp01760	重置参数。	低等级远程通信模块 (LTM)
sp01761	重置参数。	娱乐信息模块 (ETM)
sp01762	复位参数	娱乐信息模块 (ETM)
sp01763	重置功能已自学习	车门管理模块 (DMM)
sp01764	禁用所有执行器	车门管理模块 (DMM)
sp01765	关闭执行器	车门管理模块 (DMM)
sp01766	学习离合器触点	车门管理模块 (DMM)
sp01767	快速学习	车门管理模块 (DMM)
sp01768	液压回路卸压	车门管理模块 (DMM)
sp01769	令液压回路排液	车门管理模块 (DMM)
sp01770	MTA(手自一体变速箱)Proxi配置	车门管理模块 (DMM)
sp01771	ECU更换, 传送值	车门管理模块 (DMM)
sp01772	新执行器	车门管理模块 (DMM)
sp01773	锁门命令	车身控制器模块 (BCM)
sp01774	挡风玻璃雨刮器	车身控制器模块 (BCM)
sp01775	后车窗清洗器指令	车身控制器模块 (BCM)
sp01776	解锁车门命令	车身控制器模块 (BCM)
sp01777	后车窗雨刮器指令	车身控制器模块 (BCM)
sp01778	警报器指令	车身控制器模块 (BCM)
sp01779	ECM Proxi校准	发动机控制模块 (ECM)
sp01780	自适应参数复位	发动机控制模块 (ECM)
sp01781	车辆配置复位	发动机控制模块 (ECM)
sp01782	自学习激活节气门体	发动机控制模块 (ECM)

sp01783	一般停止执行器	发动机控制模块 (ECM)
sp01784	重置功能已自学习	变速器控制模块 (TCM)
sp01785	禁用所有执行器	变速器控制模块 (TCM)
sp01786	关闭执行器	变速器控制模块 (TCM)
sp01787	学习离合器触点	变速器控制模块 (TCM)
sp01788	快速学习	变速器控制模块 (TCM)
sp01789	液压回路卸压	变速器控制模块 (TCM)
sp01790	令液压回路排液	变速器控制模块 (TCM)
sp01791	MTA(手自一体变速箱)Proxi配置	变速器控制模块 (TCM)
sp01792	ECU更换, 传送值	变速器控制模块 (TCM)
sp01793	新执行器	变速器控制模块 (TCM)
sp01794	重置胎压监测系统模块 (TPMS) 标定	防抱制动模块 (ABS)
sp01795	ORC(安全气囊)Proxi校准	乘员约束模块 (ORC)
sp01796	重置参数。	低等级远程通信模块 (LTM)
sp01797	重置参数。	娱乐信息模块 (ETM)
sp01798	复位参数	娱乐信息模块 (ETM)
sp01799	重置功能已自学习	车门管理模块 (DMM)
sp01800	禁用所有执行器	车门管理模块 (DMM)
sp01801	关闭执行器	车门管理模块 (DMM)
sp01802	学习离合器触点	车门管理模块 (DMM)
sp01803	快速学习	车门管理模块 (DMM)
sp01804	液压回路卸压	车门管理模块 (DMM)
sp01805	令液压回路排液	车门管理模块 (DMM)
sp01806	MTA(手自一体变速箱)Proxi配置	车门管理模块 (DMM)
sp01807	ECU更换, 传送值	车门管理模块 (DMM)
sp01808	新执行器	车门管理模块 (DMM)
sp01809	锁门命令	车身控制器模块 (BCM)
sp01810	挡风玻璃雨刮器	车身控制器模块 (BCM)
sp01811	后车窗清洗器指令	车身控制器模块 (BCM)
sp01812	解锁车门命令	车身控制器模块 (BCM)
sp01813	后车窗雨刮器指令	车身控制器模块 (BCM)
sp01814	警报器指令	车身控制器模块 (BCM)
sp01815	强加空燃 (AF) 汽油	发动机控制模块 (ECM)
sp01816	强制空燃 (AF) 学习	发动机控制模块 (ECM)
sp01817	ECM Proxi校准	发动机控制模块 (ECM)

sp01818	车辆配置复位	发动机控制模块 (ECM)
sp01819	自学习激活节气门体	发动机控制模块 (ECM)
sp01820	一般停止执行器	发动机控制模块 (ECM)
sp01821	强加AF(空气燃料)酒精	发动机控制模块 (ECM)
sp01822	燃油电路净化	发动机控制模块 (ECM)
sp01823	净化燃油回路重置	发动机控制模块 (ECM)
sp01824	离合器踏板学习	发动机控制模块 (ECM)
sp01825	自适应参数复位	发动机控制模块 (ECM)
sp01826	重置功能已自学习	变速器控制模块 (TCM)
sp01827	禁用所有执行器	变速器控制模块 (TCM)
sp01828	关闭执行器	变速器控制模块 (TCM)
sp01829	学习离合器触点	变速器控制模块 (TCM)
sp01830	快速学习	变速器控制模块 (TCM)
sp01831	液压回路卸压	变速器控制模块 (TCM)
sp01832	令液压回路排液	变速器控制模块 (TCM)
sp01833	MTA(手自一体变速箱)Proxi配置	变速器控制模块 (TCM)
sp01834	ECU更换, 传送值	变速器控制模块 (TCM)
sp01835	新执行器	变速器控制模块 (TCM)
sp01836	重置胎压监测系统模块 (TPMS) 标定	防抱死刹车模块 (ABS)
sp01837	ORC(安全气囊)Proxi校准	安全气囊模块 (SRS)
sp01838	锁门命令	车身控制模块 (BCM)
sp01839	挡风玻璃雨刮器	车身控制模块 (BCM)
sp01840	后车窗清洗器指令	车身控制模块 (BCM)
sp01841	解锁车门命令	车身控制模块 (BCM)
sp01842	后车窗雨刮器指令	车身控制模块 (BCM)
sp01843	警报器指令	车身控制模块 (BCM)
sp01844	重置功能已自学习	车门管理模块 (DMM)
sp01845	禁用所有执行器	车门管理模块 (DMM)
sp01846	关闭执行器	车门管理模块 (DMM)
sp01847	学习离合器触点	车门管理模块 (DMM)
sp01848	快速学习	车门管理模块 (DMM)
sp01849	液压回路卸压	车门管理模块 (DMM)
sp01850	令液压回路排液	车门管理模块 (DMM)
sp01851	MTA(手自一体变速箱)Proxi配置	车门管理模块 (DMM)
sp01852	ECU更换, 传送值	车门管理模块 (DMM)

sp01853	新执行器	车门管理模块 (DMM)
sp01854	强加空燃 (AF) 汽油	发动机控制模块 (ECM)
sp01855	强制空燃 (AF) 学习	发动机控制模块 (ECM)
sp01856	ECM Proxi校准	发动机控制模块 (ECM)
sp01857	车辆配置复位	发动机控制模块 (ECM)
sp01858	自学习激活节气门体	发动机控制模块 (ECM)
sp01859	一般停止执行器	发动机控制模块 (ECM)
sp01860	强加AF (空气燃料) 酒精	发动机控制模块 (ECM)
sp01861	燃油电路净化	发动机控制模块 (ECM)
sp01862	净化燃油回路重置	发动机控制模块 (ECM)
sp01863	离合器踏板学习	发动机控制模块 (ECM)
sp01864	自适应参数复位	发动机控制模块 (ECM)
sp01865	重置功能已自学习	变速器控制模块 (TCM)
sp01866	禁用所有执行器	变速器控制模块 (TCM)
sp01867	关闭执行器	变速器控制模块 (TCM)
sp01868	学习离合器触点	变速器控制模块 (TCM)
sp01869	快速学习	变速器控制模块 (TCM)
sp01870	液压回路卸压	变速器控制模块 (TCM)
sp01871	令液压回路排液	变速器控制模块 (TCM)
sp01872	MTA (手自一体变速箱) Proxi配置	变速器控制模块 (TCM)
sp01873	ECU更换, 传送值	变速器控制模块 (TCM)
sp01874	新执行器	变速器控制模块 (TCM)
sp01875	重置胎压监测系统模块 (TPMS) 标定	防抱死刹车模块 (ABS)
sp01876	ORC (安全气囊) Proxi校准	安全气囊模块 (SRS)
sp01877	锁门命令	车身控制模块 (BCM)
sp01878	挡风玻璃雨刮器	车身控制模块 (BCM)
sp01879	后车窗清洗器指令	车身控制模块 (BCM)
sp01880	解锁车门命令	车身控制模块 (BCM)
sp01881	后车窗雨刮器指令	车身控制模块 (BCM)
sp01882	警报器指令	车身控制模块 (BCM)
sp01883	重置功能已自学习	车门管理模块 (DMM)
sp01884	禁用所有执行器	车门管理模块 (DMM)
sp01885	关闭执行器	车门管理模块 (DMM)
sp01886	学习离合器触点	车门管理模块 (DMM)
sp01887	快速学习	车门管理模块 (DMM)

sp01888	液压回路卸压	车门管理模块 (DMM)
sp01889	令液压回路排液	车门管理模块 (DMM)
sp01890	MTA(手自一体变速箱)Proxi配置	车门管理模块 (DMM)
sp01891	ECU更换, 传送值	车门管理模块 (DMM)
sp01892	新执行器	车门管理模块 (DMM)
sp01893	强加空燃 (AF) 汽油	发动机控制模块 (ECM)
sp01894	强制空燃 (AF) 学习	发动机控制模块 (ECM)
sp01895	ECM Proxi校准	发动机控制模块 (ECM)
sp01896	车辆配置复位	发动机控制模块 (ECM)
sp01897	自学习激活节气门体	发动机控制模块 (ECM)
sp01898	一般停止执行器	发动机控制模块 (ECM)
sp01899	强加AF(空气燃料)酒精	发动机控制模块 (ECM)
sp01900	燃油电路净化	发动机控制模块 (ECM)
sp01901	净化燃油回路重置	发动机控制模块 (ECM)
sp01902	离合器踏板学习	发动机控制模块 (ECM)
sp01903	自适应参数复位	发动机控制模块 (ECM)
sp01904	重置功能已自学习	变速器控制模块 (TCM)
sp01905	禁用所有执行器	变速器控制模块 (TCM)
sp01906	关闭执行器	变速器控制模块 (TCM)
sp01907	学习离合器触点	变速器控制模块 (TCM)
sp01908	快速学习	变速器控制模块 (TCM)
sp01909	液压回路卸压	变速器控制模块 (TCM)
sp01910	令液压回路排液	变速器控制模块 (TCM)
sp01911	MTA(手自一体变速箱)Proxi配置	变速器控制模块 (TCM)
sp01912	ECU更换, 传送值	变速器控制模块 (TCM)
sp01913	新执行器	变速器控制模块 (TCM)
sp01914	重置胎压监测系统模块 (TPMS) 标定	防抱死刹车模块 (ABS)
sp01915	ORC(安全气囊)Proxi校准	安全气囊模块 (SRS)
sp01916	锁门命令	车身控制模块 (BCM)
sp01917	挡风玻璃雨刮器	车身控制模块 (BCM)
sp01918	后车窗清洗器指令	车身控制模块 (BCM)
sp01919	解锁车门命令	车身控制模块 (BCM)
sp01920	后车窗雨刮器指令	车身控制模块 (BCM)
sp01921	警报器指令	车身控制模块 (BCM)
sp01922	重置功能已自学习	车门管理模块 (DMM)

sp01923	禁用所有执行器	车门管理模块 (DMM)
sp01924	关闭执行器	车门管理模块 (DMM)
sp01925	学习离合器触点	车门管理模块 (DMM)
sp01926	快速学习	车门管理模块 (DMM)
sp01927	液压回路卸压	车门管理模块 (DMM)
sp01928	令液压回路排液	车门管理模块 (DMM)
sp01929	MTA(手自一体变速箱)Proxi配置	车门管理模块 (DMM)
sp01930	ECU更换, 传送值	车门管理模块 (DMM)
sp01931	新执行器	车门管理模块 (DMM)
sp01932	强加空燃 (AF) 汽油	发动机控制模块 (ECM)
sp01933	强制空燃 (AF) 学习	发动机控制模块 (ECM)
sp01934	ECM Proxi校准	发动机控制模块 (ECM)
sp01935	车辆配置复位	发动机控制模块 (ECM)
sp01936	自学习激活节气门体	发动机控制模块 (ECM)
sp01937	一般停止执行器	发动机控制模块 (ECM)
sp01938	强加AF(空气燃料) 酒精	发动机控制模块 (ECM)
sp01939	燃油电路净化	发动机控制模块 (ECM)
sp01940	净化燃油回路重置	发动机控制模块 (ECM)
sp01941	离合器踏板学习	发动机控制模块 (ECM)
sp01942	自适应参数复位	发动机控制模块 (ECM)
sp01943	重置功能已自学习	变速器控制模块 (TCM)
sp01944	禁用所有执行器	变速器控制模块 (TCM)
sp01945	关闭执行器	变速器控制模块 (TCM)
sp01946	学习离合器触点	变速器控制模块 (TCM)
sp01947	快速学习	变速器控制模块 (TCM)
sp01948	液压回路卸压	变速器控制模块 (TCM)
sp01949	令液压回路排液	变速器控制模块 (TCM)
sp01950	MTA(手自一体变速箱)Proxi配置	变速器控制模块 (TCM)
sp01951	ECU更换, 传送值	变速器控制模块 (TCM)
sp01952	新执行器	变速器控制模块 (TCM)
sp01953	重置胎压监测系统模块 (TPMS) 标定	防抱死刹车模块 (ABS)
sp01954	ORC(安全气囊)Proxi校准	安全气囊模块 (SRS)
sp01955	锁门命令	车身控制模块 (BCM)
sp01956	挡风玻璃雨刮器	车身控制模块 (BCM)
sp01957	后车窗清洗器指令	车身控制模块 (BCM)

sp01958	解锁车门命令	车身控制模块 (BCM)
sp01959	后车窗雨刮器指令	车身控制模块 (BCM)
sp01960	警报器指令	车身控制模块 (BCM)
sp01961	重置功能已自学习	车门管理模块 (DMM)
sp01962	禁用所有执行器	车门管理模块 (DMM)
sp01963	关闭执行器	车门管理模块 (DMM)
sp01964	学习离合器触点	车门管理模块 (DMM)
sp01965	快速学习	车门管理模块 (DMM)
sp01966	液压回路卸压	车门管理模块 (DMM)
sp01967	令液压回路排液	车门管理模块 (DMM)
sp01968	MTA(手自一体变速箱)Proxi配置	车门管理模块 (DMM)
sp01969	ECU更换, 传送值	车门管理模块 (DMM)
sp01970	新执行器	车门管理模块 (DMM)
sp01971	强加空燃 (AF) 汽油	发动机控制模块 (ECM)
sp01972	强制空燃 (AF) 学习	发动机控制模块 (ECM)
sp01973	ECM Proxi校准	发动机控制模块 (ECM)
sp01974	车辆配置复位	发动机控制模块 (ECM)
sp01975	自学习激活节气门体	发动机控制模块 (ECM)
sp01976	一般停止执行器	发动机控制模块 (ECM)
sp01977	强加AF(空气燃料)酒精	发动机控制模块 (ECM)
sp01978	燃油电路净化	发动机控制模块 (ECM)
sp01979	净化燃油回路重置	发动机控制模块 (ECM)
sp01980	离合器踏板学习	发动机控制模块 (ECM)
sp01981	自适应参数复位	发动机控制模块 (ECM)
sp01982	重置功能已自学习	变速器控制模块 (TCM)
sp01983	禁用所有执行器	变速器控制模块 (TCM)
sp01984	关闭执行器	变速器控制模块 (TCM)
sp01985	学习离合器触点	变速器控制模块 (TCM)
sp01986	快速学习	变速器控制模块 (TCM)
sp01987	液压回路卸压	变速器控制模块 (TCM)
sp01988	令液压回路排液	变速器控制模块 (TCM)
sp01989	MTA(手自一体变速箱)Proxi配置	变速器控制模块 (TCM)
sp01990	ECU更换, 传送值	变速器控制模块 (TCM)
sp01991	新执行器	变速器控制模块 (TCM)
sp01992	重置胎压监测系统模块 (TPMS) 标定	防抱制动模块 (ABS)

sp01993	ORC(安全气囊)Proxi校准	乘员约束模块(ORC)
sp01994	重置功能已自学习	车门管理模块(DMM)
sp01995	禁用所有执行器	车门管理模块(DMM)
sp01996	关闭执行器	车门管理模块(DMM)
sp01997	学习离合器触点	车门管理模块(DMM)
sp01998	快速学习	车门管理模块(DMM)
sp01999	液压回路卸压	车门管理模块(DMM)
sp02000	令液压回路排液	车门管理模块(DMM)
sp02001	MTA(手自一体变速箱)Proxi配置	车门管理模块(DMM)
sp02002	ECU更换, 传送值	车门管理模块(DMM)
sp02003	新执行器	车门管理模块(DMM)
sp02004	锁门命令	车身控制器模块(BCM)
sp02005	挡风玻璃雨刮器	车身控制器模块(BCM)
sp02006	后车窗清洗器指令	车身控制器模块(BCM)
sp02007	解锁车门命令	车身控制器模块(BCM)
sp02008	后车窗雨刮器指令	车身控制器模块(BCM)
sp02009	警报器指令	车身控制器模块(BCM)
sp02010	功率限制功能的减活	发动机控制模块(ECM)
sp02011	激活风扇制冷	发动机控制模块(ECM)
sp02012	自适应参数重置	发动机控制模块(ECM)
sp02013	重置自学习到的功能	发动机控制模块(ECM)
sp02014	更换变速箱	变速器控制模块(TCM)
sp02015	换挡杆松开电磁指令	变速器控制模块(TCM)
sp02016	静态测试	防抱死刹车模块(ABS)
sp02017	拖车钩禁用	泊车辅助模块(PAM)
sp02018	拖车钩启用	泊车辅助模块(PAM)
sp02019	重置里程表	仪表模块(IC)
sp02020	重置维修信息	仪表模块(IC)
sp02021	禁用安全带提醒	仪表模块(IC)
sp02022	启用安全带提醒	仪表模块(IC)
sp02023	上一次服务的日期	仪表模块(IC)
sp02024	执行器校准测试	空调模块(HVAC)
sp02025	激活防火系统	车身控制模块(BCM)
sp02026	功率限制功能的减活	发动机控制模块(ECM)
sp02027	激活风扇制冷	发动机控制模块(ECM)

sp02028	自适应参数重置	发动机控制模块 (ECM)
sp02029	重置自学习到的功能	发动机控制模块 (ECM)
sp02030	更换变速箱	变速器控制模块 (TCM)
sp02031	换挡杆松开电磁指令	变速器控制模块 (TCM)
sp02032	静态测试	防抱死刹车模块 (ABS)
sp02033	拖车钩禁用	泊车辅助模块 (PAM)
sp02034	拖车钩启用	泊车辅助模块 (PAM)
sp02035	重置里程表	仪表模块 (IC)
sp02036	重置维修信息	仪表模块 (IC)
sp02037	禁用安全带提醒	仪表模块 (IC)
sp02038	启用安全带提醒	仪表模块 (IC)
sp02039	上一次服务的日期	仪表模块 (IC)
sp02040	执行器校准测试	空调模块 (HVAC)
sp02041	激活防火系统	车身控制模块 (BCM)
sp02042	激活防火系统	车身控制模块 (BCM)
sp02043	重置自适应参数	动力传动控制模块 (PCM)
sp02044	重置相的前段	动力传动控制模块 (PCM)
sp02045	自学习节气门体	动力传动控制模块 (PCM)
sp02046	更换中央槽换挡杆	变速器控制模块 (TCM)
sp02047	更换泵继电器	变速器控制模块 (TCM)
sp02048	重置自学习到的功能	变速器控制模块 (TCM)
sp02049	静态测试	防抱死刹车模块 (ABS)
sp02050	启动已有的牵引挂钩	驻车电子模块 (PTS)
sp02051	禁用拖钩	驻车电子模块 (PTS)
sp02052	重置里程表	仪表模块 (IC)
sp02053	重置维修信息	仪表模块 (IC)
sp02054	禁用安全带提醒	仪表模块 (IC)
sp02055	上一次服务的日期	仪表模块 (IC)
sp02056	启用安全带提醒	仪表模块 (IC)
sp02057	翼片致动器学习测试	空调模块 (HVAC)
sp02058	读取喷油器代码	发动机控制模块 (ECM)
sp02059	更换轨压传感器	发动机控制模块 (ECM)
sp02060	更换音轮	发动机控制模块 (ECM)
sp02061	更换氧气传感器	发动机控制模块 (ECM)
sp02062	更换气缸1喷油器	发动机控制模块 (ECM)

sp02063	更换气缸2喷油器	发动机控制模块 (ECM)
sp02064	更换气缸3喷油器	发动机控制模块 (ECM)
sp02065	更换喷油器 (每排)	发动机控制模块 (ECM)
sp02066	更换油轨压力传感器和喷油嘴	发动机控制模块 (ECM)
sp02067	重置自学习到的功能	发动机控制模块 (ECM)
sp02068	更换中央槽换挡杆	变速器控制模块 (TCM)
sp02069	车轮操纵杆更换	变速器控制模块 (TCM)
sp02070	更换泵继电器	变速器控制模块 (TCM)
sp02071	重置自学习到的功能	变速器控制模块 (TCM)
sp02072	纵向和横向传感器标定降级	防抱死刹车模块 (ABS)
sp02073	纵向和横向传感器校准	防抱死刹车模块 (ABS)
sp02074	静态测试	防抱死刹车模块 (ABS)
sp02075	删除警报	胎压监控模块 (TPMS)
sp02076	更换天线	胎压监控模块 (TPMS)
sp02077	控制单元激活	胎压监控模块 (TPMS)
sp02078	控制单元关闭	胎压监控模块 (TPMS)
sp02079	手动系统配置	胎压监控模块 (TPMS)
sp02080	自动配置读取	胎压监控模块 (TPMS)
sp02081	车轮发射设备自适应	胎压监控模块 (TPMS)
sp02082	写入自动配置	胎压监控模块 (TPMS)
sp02083	拖车钩禁用	泊车辅助模块 (PAM)
sp02084	拖车钩启用	泊车辅助模块 (PAM)
sp02085	启用安全带提醒	仪表模块 (IC)
sp02086	禁用安全带提醒	仪表模块 (IC)
sp02087	重置里程表	仪表模块 (IC)
sp02088	重置维修信息	仪表模块 (IC)
sp02089	上一次服务的日期	仪表模块 (IC)
sp02090	自学习马达测试	空调模块 (HVAC)
sp02091	ECU重新启动程序	集中信息处理模块 (CTM)
sp02092	激活防火系统	车身控制模块 (BCM)
sp02093	更换差压传感器	发动机控制模块 (ECM)
sp02094	更换机油	发动机控制模块 (ECM)
sp02095	更换喷油器 (每排)	发动机控制模块 (ECM)
sp02096	读取喷油器代码	发动机控制模块 (ECM)
sp02097	更换轨压传感器	发动机控制模块 (ECM)

sp02098	更换气缸3喷油器	发动机控制模块 (ECM)
sp02099	更换气缸2喷油器	发动机控制模块 (ECM)
sp02100	更换气缸1喷油器	发动机控制模块 (ECM)
sp02101	更换音轮	发动机控制模块 (ECM)
sp02102	更换氧气传感器	发动机控制模块 (ECM)
sp02103	空挡信号学习	发动机控制模块 (ECM)
sp02104	EGR阀测试	发动机控制模块 (ECM)
sp02105	电热丝预热电路测试	发动机控制模块 (ECM)
sp02106	重置自学习到的功能	发动机控制模块 (ECM)
sp02107	重置“柴油中含水”警告灯亮起期间行驶的距离	发动机控制模块 (ECM)
sp02108	节流阀测试	发动机控制模块 (ECM)
sp02109	在水温警告灯亮时重设已行驶距离	发动机控制模块 (ECM)
sp02110	激活风扇制冷	发动机控制模块 (ECM)
sp02111	速度限制设置	发动机控制模块 (ECM)
sp02112	更换中央槽换挡杆	变速器控制模块 (TCM)
sp02113	更换泵继电器	变速器控制模块 (TCM)
sp02114	重置自学习到的功能	变速器控制模块 (TCM)
sp02115	纵向和横向传感器标定降级	防抱死刹车模块 (ABS)
sp02116	纵向和横向传感器校准	防抱死刹车模块 (ABS)
sp02117	静态测试	防抱死刹车模块 (ABS)
sp02118	重置里程表	仪表模块 (IC)
sp02119	启用安全带提醒	仪表模块 (IC)
sp02120	禁用安全带提醒	仪表模块 (IC)
sp02121	ECU重新启动程序	集中信息处理模块 (CTM)
sp02122	拖车钩禁用	其它加热器模块 (AHM)
sp02123	拖车钩启用	其它加热器模块 (AHM)
sp02124	燃油回路净化	发动机控制模块 (ECM)
sp02125	一般停止执行器	发动机控制模块 (ECM)
sp02126	自适应参数复位	发动机控制模块 (ECM)
sp02127	重置净化燃油回路	发动机控制模块 (ECM)
sp02128	重置音轮齿学习	发动机控制模块 (ECM)
sp02129	重置凸轮轴自适应	发动机控制模块 (ECM)
sp02130	转向角传感器	电动助力转向模块 (EPS)
sp02131	清除TPM传感器审核	射频集线器模块 (RFH)
sp02132	清除TPM传感器警告	射频集线器模块 (RFH)

sp02133	拖车钩禁用	泊车辅助模块 (PAM)
sp02134	拖车钩启用	泊车辅助模块 (PAM)
sp02135	重置里程表	仪表板组模块 (IPC)
sp02136	自学习电机测试	加热, 通风和空调模块 (HVAC)
sp02137	服务单极标定	触觉车道反馈模块 (HALF)
sp02138	PROXI 校准程序	电子换挡杆模块 (ESM)
sp02139	出厂VIN码锁止	电子换挡杆模块 (ESM)
sp02140	驾驶员后视镜轴x指令	车门管理模块 (DMM)
sp02141	驾驶员后视镜轴y指令	车门管理模块 (DMM)
sp02142	激活防火系统	车身控制器模块 (BCM)
sp02143	锁门命令	车身控制器模块 (BCM)
sp02144	解锁车门命令	车身控制器模块 (BCM)
sp02145	检查警报器	车身控制器模块 (BCM)
sp02146	警报器指令	车身控制器模块 (BCM)
sp02147	货舱解锁继电器	车身控制器模块 (BCM)
sp02148	货舱锁止继电器	车身控制器模块 (BCM)
sp02149	燃油回路净化	发动机控制模块 (ECM)
sp02150	一般停止执行器	发动机控制模块 (ECM)
sp02151	自适应参数复位	发动机控制模块 (ECM)
sp02152	重置净化燃油回路	发动机控制模块 (ECM)
sp02153	重置音轮齿学习	发动机控制模块 (ECM)
sp02154	重置凸轮轴自适应	发动机控制模块 (ECM)
sp02155	转向角传感器	电动助力转向模块 (EPS)
sp02156	清除TPM传感器审核	射频集线器模块 (RFH)
sp02157	清除TPM传感器警告	射频集线器模块 (RFH)
sp02158	拖车钩禁用	泊车辅助模块 (PAM)
sp02159	拖车钩启用	泊车辅助模块 (PAM)
sp02160	重置里程表	仪表板组模块 (IPC)
sp02161	自学习电机测试	加热, 通风和空调模块 (HVAC)
sp02162	服务单极标定	触觉车道反馈模块 (HALF)
sp02163	PROXI 校准程序	电子换挡杆模块 (ESM)
sp02164	出厂VIN码锁止	电子换挡杆模块 (ESM)
sp02165	驾驶员后视镜轴x指令	车门管理模块 (DMM)
sp02166	驾驶员后视镜轴y指令	车门管理模块 (DMM)
sp02167	激活防火系统	车身控制器模块 (BCM)

sp02168	锁门命令	车身控制器模块 (BCM)
sp02169	解锁车门命令	车身控制器模块 (BCM)
sp02170	检查警报器	车身控制器模块 (BCM)
sp02171	警报器指令	车身控制器模块 (BCM)
sp02172	货舱解锁继电器	车身控制器模块 (BCM)
sp02173	货舱锁止继电器	车身控制器模块 (BCM)
sp02174	燃油回路净化	发动机控制模块 (ECM)
sp02175	一般停止执行器	发动机控制模块 (ECM)
sp02176	自适应参数复位	发动机控制模块 (ECM)
sp02177	重置净化燃油回路	发动机控制模块 (ECM)
sp02178	重置音轮齿学习	发动机控制模块 (ECM)
sp02179	重置凸轮轴自适应	发动机控制模块 (ECM)
sp02180	转向角传感器	电动助力转向模块 (EPS)
sp02181	清除TPM传感器审核	射频集线器模块 (RFH)
sp02182	清除TPM传感器警告	射频集线器模块 (RFH)
sp02183	拖车钩禁用	泊车辅助模块 (PAM)
sp02184	拖车钩启用	泊车辅助模块 (PAM)
sp02185	重置里程表	仪表板组模块 (IPC)
sp02186	自学习电机测试	加热, 通风和空调模块 (HVAC)
sp02187	服务单极标定	触觉车道反馈模块 (HALF)
sp02188	PROXI 校准程序	电子换挡杆模块 (ESM)
sp02189	出厂VIN码锁止	电子换挡杆模块 (ESM)
sp02190	驾驶员后视镜轴x指令	车门管理模块 (DMM)
sp02191	驾驶员后视镜轴y指令	车门管理模块 (DMM)
sp02192	激活防火系统	车身控制器模块 (BCM)
sp02193	锁门命令	车身控制器模块 (BCM)
sp02194	解锁车门命令	车身控制器模块 (BCM)
sp02195	检查警报器	车身控制器模块 (BCM)
sp02196	警报器指令	车身控制器模块 (BCM)
sp02197	货舱解锁继电器	车身控制器模块 (BCM)
sp02198	货舱锁止继电器	车身控制器模块 (BCM)
sp02199	燃油回路净化	发动机控制模块 (ECM)
sp02200	一般停止执行器	发动机控制模块 (ECM)
sp02201	自适应参数复位	发动机控制模块 (ECM)
sp02202	重置净化燃油回路	发动机控制模块 (ECM)

sp02203	重置音轮齿学习	发动机控制模块 (ECM)
sp02204	重置凸轮轴自适应	发动机控制模块 (ECM)
sp02205	转向角传感器	电动助力转向模块 (EPS)
sp02206	清除TPM传感器审核	射频集线器模块 (RFH)
sp02207	清除TPM传感器警告	射频集线器模块 (RFH)
sp02208	拖车钩禁用	泊车辅助模块 (PAM)
sp02209	拖车钩启用	泊车辅助模块 (PAM)
sp02210	重置里程表	仪表板组模块 (IPC)
sp02211	自学习电机测试	加热, 通风和空调模块 (HVAC)
sp02212	服务单极标定	触觉车道反馈模块 (HALF)
sp02213	PROXI 校准程序	电子换挡杆模块 (ESM)
sp02214	出厂VIN码锁止	电子换挡杆模块 (ESM)
sp02215	驾驶员后视镜轴x指令	车门管理模块 (DMM)
sp02216	驾驶员后视镜轴y指令	车门管理模块 (DMM)
sp02217	激活防火系统	车身控制器模块 (BCM)
sp02218	锁门命令	车身控制器模块 (BCM)
sp02219	解锁车门命令	车身控制器模块 (BCM)
sp02220	检查警报器	车身控制器模块 (BCM)
sp02221	警报器指令	车身控制器模块 (BCM)
sp02222	货舱解锁继电器	车身控制器模块 (BCM)
sp02223	货舱锁止继电器	车身控制器模块 (BCM)
sp02224	燃油回路净化	发动机控制模块 (ECM)
sp02225	一般停止执行器	发动机控制模块 (ECM)
sp02226	自适应参数复位	发动机控制模块 (ECM)
sp02227	重置净化燃油回路	发动机控制模块 (ECM)
sp02228	重置音轮齿学习	发动机控制模块 (ECM)
sp02229	重置凸轮轴自适应	发动机控制模块 (ECM)
sp02230	转向角传感器	电动助力转向模块 (EPS)
sp02231	清除TPM传感器审核	射频集线器模块 (RFH)
sp02232	清除TPM传感器警告	射频集线器模块 (RFH)
sp02233	拖车钩禁用	泊车辅助模块 (PAM)
sp02234	拖车钩启用	泊车辅助模块 (PAM)
sp02235	重置里程表	仪表板组模块 (IPC)
sp02236	自学习电机测试	加热, 通风和空调模块 (HVAC)
sp02237	服务单极标定	触觉车道反馈模块 (HALF)

sp02238	PROXI 校准程序	电子换挡杆模块 (ESM)
sp02239	出厂VIN码锁止	电子换挡杆模块 (ESM)
sp02240	驾驶员后视镜轴x指令	车门管理模块 (DMM)
sp02241	驾驶员后视镜轴y指令	车门管理模块 (DMM)
sp02242	激活防火系统	车身控制器模块 (BCM)
sp02243	锁门命令	车身控制器模块 (BCM)
sp02244	解锁车门命令	车身控制器模块 (BCM)
sp02245	检查警报器	车身控制器模块 (BCM)
sp02246	警报器指令	车身控制器模块 (BCM)
sp02247	货舱解锁继电器	车身控制器模块 (BCM)
sp02248	货舱锁止继电器	车身控制器模块 (BCM)
sp02249	燃油回路净化	发动机控制模块 (ECM)
sp02250	一般停止执行器	发动机控制模块 (ECM)
sp02251	自适应参数复位	发动机控制模块 (ECM)
sp02252	重置净化燃油回路	发动机控制模块 (ECM)
sp02253	重置音轮齿学习	发动机控制模块 (ECM)
sp02254	重置凸轮轴自适应	发动机控制模块 (ECM)
sp02255	清除自动读取数据	变速器控制模块 (TCM)
sp02256	自动读取空挡位置	变速器控制模块 (TCM)
sp02257	退出运送模式	车身控制模块 (BCM)
sp02258	锁门命令	车身控制模块 (BCM)
sp02259	解锁车门命令	车身控制模块 (BCM)
sp02260	警报器指令	车身控制模块 (BCM)
sp02261	激活防火系统	车身控制模块 (BCM)
sp02262	重置维修信息	仪表模块 (IC)
sp02263	清除TPM传感器审核	射频集线器模块 (RFH)
sp02264	清除TPM传感器警告	射频集线器模块 (RFH)
sp02265	服务单极标定	触觉车道反馈模块 (HALF)
sp02266	驾驶员后视镜轴x指令	车门管理模块 (DMM)
sp02267	驾驶员后视镜轴y指令	车门管理模块 (DMM)
sp02268	转向角传感器	电动助力转向模块 (EPS)
sp02269	拖车钩禁用	驻车辅助模块 (PAM)
sp02270	拖车钩启用	驻车辅助模块 (PAM)
sp02271	自学习电机测试	空调模块 (HVAC)
sp02272	PROXI 校准程序	电子换挡杆模块 (ESM)

sp02273	出厂VIN码锁止	电子换挡杆模块 (ESM)
sp02274	功率限制功能的减活	发动机控制模块 (ECM)
sp02275	激活风扇制冷	发动机控制模块 (ECM)
sp02276	自适应参数重置	发动机控制模块 (ECM)
sp02277	重置自学习到的功能	发动机控制模块 (ECM)
sp02278	更换变速箱	变速器控制模块 (TCM)
sp02279	换挡杆松开电磁指令	变速器控制模块 (TCM)
sp02280	静态测试	防抱死刹车模块 (ABS)
sp02281	拖车钩禁用	泊车辅助模块 (PAM)
sp02282	拖车钩启用	泊车辅助模块 (PAM)
sp02283	重置里程表	仪表模块 (IC)
sp02284	重置维修信息	仪表模块 (IC)
sp02285	禁用安全带提醒	仪表模块 (IC)
sp02286	启用安全带提醒	仪表模块 (IC)
sp02287	上一次服务的日期	仪表模块 (IC)
sp02288	执行器校准测试	空调模块 (HVAC)
sp02289	激活防火系统	车身控制模块 (BCM)
sp02290	重新读出凸轮/曲轴	动力传动控制模块 (PCM)
sp02291	检查PCM里程表	动力传动控制模块 (PCM)
sp02292	快速学习 (62TE)	动力传动控制模块 (PCM)
sp02293	快速学习 (非RFE)	动力传动控制模块 (PCM)
sp02294	重置存储	动力传动控制模块 (PCM)
sp02295	EGR系统测试	动力传动控制模块 (PCM)
sp02296	ETC节气门跟随测试	动力传动控制模块 (PCM)
sp02297	设置发动机转速	动力传动控制模块 (PCM)
sp02298	换挡杆位置测试 (62TE)	动力传动控制模块 (PCM)
sp02299	换挡杆位置测试 (Non-RFE)	动力传动控制模块 (PCM)
sp02300	ABS 初始化	防抱制动模块 (ABS)
sp02301	排放制动	防抱制动模块 (ABS)
sp02302	激活驾驶员和乘员头保护装置	乘员约束模块 (ORC)
sp02303	使用TPM工具为轮胎传感器编程	无线控制模块 (WCM)
sp02304	重置里程表	乘客门模块 (PDM)
sp02305	重置维修信息	乘客门模块 (PDM)
sp02306	禁用安全带提醒	乘客门模块 (PDM)
sp02307	启用安全带提醒	乘客门模块 (PDM)

sp02308	执行器校准测试	加热, 通风和空调模块 (HVAC)
sp02309	自动车门锁定	组合仪表/驾驶室节点 (CCN)
sp02310	自动车门解锁	组合仪表/驾驶室节点 (CCN)
sp02311	安全带警示提醒	组合仪表/驾驶室节点 (CCN)
sp02312	更新计量单位	组合仪表/驾驶室节点 (CCN)
sp02313	安全带警示提醒	组合仪表/驾驶室节点 (CCN)
sp02314	自检	组合仪表/驾驶室节点 (CCN)
sp02315	重新读出凸轮/曲轴	动力传动控制模块 (PCM)
sp02316	检查PCM里程表	动力传动控制模块 (PCM)
sp02317	快速学习 (62TE)	动力传动控制模块 (PCM)
sp02318	快速学习 (非RFE)	动力传动控制模块 (PCM)
sp02319	重置存储	动力传动控制模块 (PCM)
sp02320	EGR系统测试	动力传动控制模块 (PCM)
sp02321	ETC节气门跟随测试	动力传动控制模块 (PCM)
sp02322	设置发动机转速	动力传动控制模块 (PCM)
sp02323	换档杆位置测试 (62TE)	动力传动控制模块 (PCM)
sp02324	换档杆位置测试 (Non-RFE)	动力传动控制模块 (PCM)
sp02325	ABS 初始化	防抱制动模块 (ABS)
sp02326	排放制动	防抱制动模块 (ABS)
sp02327	激活驾驶员和乘员头保护装置	乘员约束模块 (ORC)
sp02328	使用TPM工具为轮胎传感器编程	无线控制模块 (WCM)
sp02329	重置里程表	乘客门模块 (PDM)
sp02330	重置维修信息	乘客门模块 (PDM)
sp02331	禁用安全带提醒	乘客门模块 (PDM)
sp02332	启用安全带提醒	乘客门模块 (PDM)
sp02333	执行器校准测试	加热, 通风和空调模块 (HVAC)
sp02334	自动车门锁定	组合仪表/驾驶室节点 (CCN)
sp02335	自动车门解锁	组合仪表/驾驶室节点 (CCN)
sp02336	安全带警示提醒	组合仪表/驾驶室节点 (CCN)
sp02337	更新计量单位	组合仪表/驾驶室节点 (CCN)
sp02338	安全带警示提醒	组合仪表/驾驶室节点 (CCN)
sp02339	自检	组合仪表/驾驶室节点 (CCN)
sp02340	重置“柴油中含水”警告灯亮起期间行驶的距离	发动机控制模块 (ECM)
sp02341	在水温警告灯亮时重设已行驶距离	发动机控制模块 (ECM)
sp02342	激活风扇制冷	发动机控制模块 (ECM)

sp02343	空挡信号学习	发动机控制模块 (ECM)
sp02344	读取喷油器代码	发动机控制模块 (ECM)
sp02345	氧化氮更换	发动机控制模块 (ECM)
sp02346	出厂VIN码锁止	发动机控制模块 (ECM)
sp02347	更换智能交流发动机模块 (IAM)	发动机控制模块 (ECM)
sp02348	离合器组件和/或离合器电位计更换	发动机控制模块 (ECM)
sp02349	更换喷油器 (每排)	发动机控制模块 (ECM)
sp02350	更换气缸1喷油器	发动机控制模块 (ECM)
sp02351	更换气缸2喷油器	发动机控制模块 (ECM)
sp02352	更换气缸3喷油器	发动机控制模块 (ECM)
sp02353	更换氧气传感器	发动机控制模块 (ECM)
sp02354	更换机油	发动机控制模块 (ECM)
sp02355	更换差压传感器	发动机控制模块 (ECM)
sp02356	更换轨压传感器	发动机控制模块 (ECM)
sp02357	更换EGR阀	发动机控制模块 (ECM)
sp02358	废气再循环模块 (EGR) 低压力阀更换	发动机控制模块 (ECM)
sp02359	电热丝预热电路测试	发动机控制模块 (ECM)
sp02360	EGR阀测试	发动机控制模块 (ECM)
sp02361	废气再循环模块 (EGR) 低压力阀测试	发动机控制模块 (ECM)
sp02362	节流阀测试	发动机控制模块 (ECM)
sp02363	PROXI 校准程序	发动机控制模块 (ECM)
sp02364	PROXI 校准程序	变速器控制模块 (TCM)
sp02365	ECU替换	防抱制动模块 (ABS)
sp02366	纵向和横向传感器校准	防抱制动模块 (ABS)
sp02367	压力传感器标定	防抱制动模块 (ABS)
sp02368	断开电源	无线接收模块 (RRM)
sp02369	接通电源并禁用用户输入	无线接收模块 (RRM)
sp02370	将参数重置为默认值	无线接收模块 (RRM)
sp02371	清除TPM传感器审核	射频集线器模块 (RFH)
sp02372	清除TPM传感器警告	射频集线器模块 (RFH)
sp02373	重新读出凸轮/曲轴	动力传动控制模块 (PCM)
sp02374	检查PCM里程表	动力传动控制模块 (PCM)
sp02375	冷却的EGR H桥阀系统测试	动力传动控制模块 (PCM)
sp02376	复位增强的自动机油更换指示器	动力传动控制模块 (PCM)
sp02377	写入齿轮系数	动力传动控制模块 (PCM)

sp02378	重置学习标志轮齿	动力传动控制模块 (PCM)
sp02379	EGR系统测试	动力传动控制模块 (PCM)
sp02380	ETC节气门跟随测试	动力传动控制模块 (PCM)
sp02381	设置发动机转速	动力传动控制模块 (PCM)
sp02382	换档杆位置测试 (62TE)	动力传动控制模块 (PCM)
sp02383	拖车钩禁用	泊车辅助模块 (PAM)
sp02384	拖车钩启用	泊车辅助模块 (PAM)
sp02385	重置维修信息	仪表板组模块 (IPC)
sp02386	重置里程表	仪表板组模块 (IPC)
sp02387	禁用安全带提醒	仪表板组模块 (IPC)
sp02388	启用安全带提醒	仪表板组模块 (IPC)
sp02389	上一次服务的日期	仪表板组模块 (IPC)
sp02390	自学习电机测试	加热, 通风和空调模块 (HVAC)
sp02391	服务单极标定	触觉车道反馈模块 (HALF)
sp02392	PROXI 校准程序	电子换挡杆模块 (ESM)
sp02393	出厂VIN码锁止	电子换挡杆模块 (ESM)
sp02394	转向角传感器	电动助力转向模块 (EPS)
sp02395	出厂VIN码锁止	传动系统控制模块 (DTCM)
sp02396	PROXI 校准程序	传动系统控制模块 (DTCM)
sp02397	出厂VIN码锁止	舒适座椅及车轮模块 (CSWM)
sp02398	重新读出凸轮/曲轴	动力传动控制模块 (PCM)
sp02399	检查PCM里程表	动力传动控制模块 (PCM)
sp02400	冷却的EGR H桥阀系统测试	动力传动控制模块 (PCM)
sp02401	复位增强的自动机油更换指示器	动力传动控制模块 (PCM)
sp02402	写入齿轮系数	动力传动控制模块 (PCM)
sp02403	重置学习标志轮齿	动力传动控制模块 (PCM)
sp02404	启用发动机怠速关闭功能	动力传动控制模块 (PCM)
sp02405	EGR系统测试	动力传动控制模块 (PCM)
sp02406	ETC节气门跟随测试	动力传动控制模块 (PCM)
sp02407	设置发动机转速	动力传动控制模块 (PCM)
sp02408	换档杆位置测试 (62TE)	动力传动控制模块 (PCM)
sp02409	重置已学习自适应值	变速器控制模块 (TCM)
sp02410	存储已读出的适配	变速器控制模块 (TCM)
sp02411	ABS排放制动	防抱死刹车模块 (ABS)
sp02412	制动踏板校准	防抱死刹车模块 (ABS)

sp02413	初始化ORC	安全气囊模块 (SRS)
sp02414	编程左前轮胎传感器ID	电子换挡杆模块 (ESM)
sp02415	编程左后轮胎传感器ID	电子换挡杆模块 (ESM)
sp02416	编程右前轮胎传感器ID	电子换挡杆模块 (ESM)
sp02417	编程右后轮胎传感器ID	电子换挡杆模块 (ESM)
sp02418	传感器滚动测试	电子换挡杆模块 (ESM)
sp02419	系统布线测试	驻车电子模块 (PTS)
sp02420	使用TPM工具为轮胎传感器编程	胎压监控模块 (TPM)
sp02421	FFCM标定	前向摄像机模块 (FFCM)
sp02422	禁用/启用安全带提醒	仪表板组模块 (IPC)
sp02423	AFLS 校正	自适应大灯模块 (AFLS)
sp02424	重新读出凸轮/曲轴	动力传动控制模块 (PCM)
sp02425	检查PCM里程表	动力传动控制模块 (PCM)
sp02426	冷却的EGR H桥阀系统测试	动力传动控制模块 (PCM)
sp02427	复位增强的自动机油更换指示器	动力传动控制模块 (PCM)
sp02428	写入齿轮系数	动力传动控制模块 (PCM)
sp02429	重置学习标志轮齿	动力传动控制模块 (PCM)
sp02430	启用发动机怠速关闭功能	动力传动控制模块 (PCM)
sp02431	EGR系统测试	动力传动控制模块 (PCM)
sp02432	ETC节气门跟随测试	动力传动控制模块 (PCM)
sp02433	设置发动机转速	动力传动控制模块 (PCM)
sp02434	换挡杆位置测试 (62TE)	动力传动控制模块 (PCM)
sp02435	重置已学习自适应值	变速器控制模块 (TCM)
sp02436	存储已读出的适配	变速器控制模块 (TCM)
sp02437	ABS排放制动	防抱死刹车模块 (ABS)
sp02438	制动踏板校准	防抱死刹车模块 (ABS)
sp02439	初始化ORC	安全气囊模块 (SRS)
sp02440	编程左前轮胎传感器ID	电子换挡杆模块 (ESM)
sp02441	编程左后轮胎传感器ID	电子换挡杆模块 (ESM)
sp02442	编程右前轮胎传感器ID	电子换挡杆模块 (ESM)
sp02443	编程右后轮胎传感器ID	电子换挡杆模块 (ESM)
sp02444	传感器滚动测试	电子换挡杆模块 (ESM)
sp02445	系统布线测试	驻车电子模块 (PTS)
sp02446	使用TPM工具为轮胎传感器编程	胎压监控模块 (TPM)
sp02447	FFCM标定	前向摄像机模块 (FFCM)

sp02448	禁用/启用安全带提醒	仪表板组模块 (IPC)
sp02449	AFLS 校正	自适应大灯模块 (AFLS)
sp02450	重新读出凸轮/曲轴	动力传动控制模块 (PCM)
sp02451	检查PCM里程表	动力传动控制模块 (PCM)
sp02452	冷却的EGR H桥阀系统测试	动力传动控制模块 (PCM)
sp02453	复位增强的自动机油更换指示器	动力传动控制模块 (PCM)
sp02454	写入齿轮系数	动力传动控制模块 (PCM)
sp02455	重置学习标志轮齿	动力传动控制模块 (PCM)
sp02456	启用发动机怠速关闭功能	动力传动控制模块 (PCM)
sp02457	EGR系统测试	动力传动控制模块 (PCM)
sp02458	ETC节气门跟随测试	动力传动控制模块 (PCM)
sp02459	设置发动机转速	动力传动控制模块 (PCM)
sp02460	换档杆位置测试 (62TE)	动力传动控制模块 (PCM)
sp02461	重置已学习自适应值	变速器控制模块 (TCM)
sp02462	存储已读出的适配	变速器控制模块 (TCM)
sp02463	ABS排放制动	防抱死刹车模块 (ABS)
sp02464	制动踏板校准	防抱死刹车模块 (ABS)
sp02465	初始化ORC	安全气囊模块 (SRS)
sp02466	编程左前轮胎传感器ID	电子换挡杆模块 (ESM)
sp02467	编程左后轮胎传感器ID	电子换挡杆模块 (ESM)
sp02468	编程右前轮胎传感器ID	电子换挡杆模块 (ESM)
sp02469	编程右后轮胎传感器ID	电子换挡杆模块 (ESM)
sp02470	传感器滚动测试	电子换挡杆模块 (ESM)
sp02471	系统布线测试	驻车电子模块 (PTS)
sp02472	使用TPM工具为轮胎传感器编程	胎压监控模块 (TPM)
sp02473	FFCM标定	前向摄像机模块 (FFCM)
sp02474	禁用/启用安全带提醒	仪表板组模块 (IPC)
sp02475	AFLS 校正	自适应大灯模块 (AFLS)
sp02476	重新读出凸轮/曲轴	动力传动控制模块 (PCM)
sp02477	检查PCM里程表	动力传动控制模块 (PCM)
sp02478	冷却的EGR H桥阀系统测试	动力传动控制模块 (PCM)
sp02479	复位增强的自动机油更换指示器	动力传动控制模块 (PCM)
sp02480	写入齿轮系数	动力传动控制模块 (PCM)
sp02481	重置学习标志轮齿	动力传动控制模块 (PCM)
sp02482	启用发动机怠速关闭功能	动力传动控制模块 (PCM)

sp02483	EGR系统测试	动力传动控制模块 (PCM)
sp02484	ETC节气门跟随测试	动力传动控制模块 (PCM)
sp02485	设置发动机转速	动力传动控制模块 (PCM)
sp02486	换挡杆位置测试 (62TE)	动力传动控制模块 (PCM)
sp02487	重置已学习自适应值	变速器控制模块 (TCM)
sp02488	存储已读出的适配	变速器控制模块 (TCM)
sp02489	ABS排放制动	防抱死刹车模块 (ABS)
sp02490	制动踏板校准	防抱死刹车模块 (ABS)
sp02491	初始化ORC	安全气囊模块 (SRS)
sp02492	编程左前轮胎传感器ID	电子换挡杆模块 (ESM)
sp02493	编程左后轮胎传感器ID	电子换挡杆模块 (ESM)
sp02494	编程右前轮胎传感器ID	电子换挡杆模块 (ESM)
sp02495	编程右后轮胎传感器ID	电子换挡杆模块 (ESM)
sp02496	传感器滚动测试	电子换挡杆模块 (ESM)
sp02497	系统布线测试	驻车电子模块 (PTS)
sp02498	使用TPM工具为轮胎传感器编程	胎压监控模块 (TPM)
sp02499	FFCM标定	前向摄像机模块 (FFCM)
sp02500	禁用/启用安全带提醒	仪表板组模块 (IPC)
sp02501	AFLS 校正	自适应大灯模块 (AFLS)
sp02502	重新读出凸轮/曲轴	动力传动控制模块 (PCM)
sp02503	检查PCM里程表	动力传动控制模块 (PCM)
sp02504	冷却的EGR H桥阀系统测试	动力传动控制模块 (PCM)
sp02505	复位增强的自动机油更换指示器	动力传动控制模块 (PCM)
sp02506	写入齿轮系数	动力传动控制模块 (PCM)
sp02507	重置学习标志轮齿	动力传动控制模块 (PCM)
sp02508	启用发动机怠速关闭功能	动力传动控制模块 (PCM)
sp02509	EGR系统测试	动力传动控制模块 (PCM)
sp02510	ETC节气门跟随测试	动力传动控制模块 (PCM)
sp02511	设置发动机转速	动力传动控制模块 (PCM)
sp02512	换挡杆位置测试 (62TE)	动力传动控制模块 (PCM)
sp02513	重置已学习自适应值	变速器控制模块 (TCM)
sp02514	存储已读出的适配	变速器控制模块 (TCM)
sp02515	ABS排放制动	防抱死刹车模块 (ABS)
sp02516	制动踏板校准	防抱死刹车模块 (ABS)
sp02517	初始化ORC	安全气囊模块 (SRS)

sp02518	编程左前轮胎传感器ID	电子换挡杆模块 (ESM)
sp02519	编程左后轮胎传感器ID	电子换挡杆模块 (ESM)
sp02520	编程右前轮胎传感器ID	电子换挡杆模块 (ESM)
sp02521	编程右后轮胎传感器ID	电子换挡杆模块 (ESM)
sp02522	传感器滚动测试	电子换挡杆模块 (ESM)
sp02523	系统布线测试	驻车电子模块 (PTS)
sp02524	使用TPM工具为轮胎传感器编程	胎压监控模块 (TPM)
sp02525	FFCM标定	前向摄像机模块 (FFCM)
sp02526	禁用/启用安全带提醒	仪表板组模块 (IPC)
sp02527	AFLS 校正	自适应大灯模块 (AFLS)
sp02528	重新读出凸轮/曲轴	动力传动控制模块 (PCM)
sp02529	检查PCM里程表	动力传动控制模块 (PCM)
sp02530	冷却的EGR H桥阀系统测试	动力传动控制模块 (PCM)
sp02531	复位增强的自动机油更换指示器	动力传动控制模块 (PCM)
sp02532	写入齿轮系数	动力传动控制模块 (PCM)
sp02533	重置学习标志轮齿	动力传动控制模块 (PCM)
sp02534	启用发动机怠速关闭功能	动力传动控制模块 (PCM)
sp02535	EGR系统测试	动力传动控制模块 (PCM)
sp02536	ETC节气门跟随测试	动力传动控制模块 (PCM)
sp02537	设置发动机转速	动力传动控制模块 (PCM)
sp02538	换挡杆位置测试 (62TE)	动力传动控制模块 (PCM)
sp02539	重置已学习自适应值	变速器控制模块 (TCM)
sp02540	存储已读出的适配	变速器控制模块 (TCM)
sp02541	ABS排放制动	防抱制动模块 (ABS)
sp02542	制动踏板校准	防抱制动模块 (ABS)
sp02543	初始化ORC	乘员约束模块 (ORC)
sp02544	使用TPM工具为轮胎传感器编程	胎压监控模块 (TPM)
sp02545	系统布线测试	驻车电子模块 (PTS)
sp02546	禁用/启用安全带提醒	仪表板组模块 (IPC)
sp02547	FFCM标定	前向摄像机模块 (FFCM)
sp02548	编程左前轮胎传感器ID	电子换挡杆模块 (ESM)
sp02549	编程左后轮胎传感器ID	电子换挡杆模块 (ESM)
sp02550	编程右前轮胎传感器ID	电子换挡杆模块 (ESM)
sp02551	编程右后轮胎传感器ID	电子换挡杆模块 (ESM)
sp02552	传感器滚动测试	电子换挡杆模块 (ESM)

sp02553	AFLS 校正	自适应大灯模块 (AFLS)
sp02554	重新读出凸轮/曲轴	动力传动控制模块 (PCM)
sp02555	检查PCM里程表	动力传动控制模块 (PCM)
sp02556	快速学习 (62TE)	动力传动控制模块 (PCM)
sp02557	重置存储	动力传动控制模块 (PCM)
sp02558	清除发动机自动重启计数器	动力传动控制模块 (PCM)
sp02559	冷却的EGR H桥阀系统测试	动力传动控制模块 (PCM)
sp02560	复位增强的自动机油更换指示器	动力传动控制模块 (PCM)
sp02561	EGR系统测试	动力传动控制模块 (PCM)
sp02562	ETC节气门跟随测试	动力传动控制模块 (PCM)
sp02563	设置发动机转速	动力传动控制模块 (PCM)
sp02564	换挡杆位置测试 (62TE)	动力传动控制模块 (PCM)
sp02565	ABS排放制动	防抱制动模块 (ABS)
sp02566	制动踏板校准	防抱制动模块 (ABS)
sp02567	初始化ORC	乘员约束模块 (ORC)
sp02568	编程左前轮胎传感器ID	胎压监控模块 (TPM)
sp02569	编程左后轮胎传感器ID	胎压监控模块 (TPM)
sp02570	编程右前轮胎传感器ID	胎压监控模块 (TPM)
sp02571	编程右后轮胎传感器ID	胎压监控模块 (TPM)
sp02572	使用TPM工具为轮胎传感器编程	胎压监控模块 (TPM)
sp02573	激活 TPM 高增益模式	胎压监控模块 (TPM)
sp02574	TPM传感器位置参数值更新	胎压监控模块 (TPM)
sp02575	传感器滚动测试	胎压监控模块 (TPM)
sp02576	系统布线测试	驻车电子模块 (PTS)
sp02577	禁用/启用安全带提醒	仪表板组模块 (IPC)
sp02578	FFCM标定	前向摄像机模块 (FFCM)
sp02579	编程左前轮胎传感器ID	电子换挡杆模块 (ESM)
sp02580	编程左后轮胎传感器ID	电子换挡杆模块 (ESM)
sp02581	编程右前轮胎传感器ID	电子换挡杆模块 (ESM)
sp02582	编程右后轮胎传感器ID	电子换挡杆模块 (ESM)
sp02583	传感器滚动测试	电子换挡杆模块 (ESM)
sp02584	AFLS 校正	自适应大灯模块 (AFLS)
sp02585	重新读出凸轮/曲轴	动力传动控制模块 (PCM)
sp02586	检查PCM里程表	动力传动控制模块 (PCM)
sp02587	快速学习 (62TE)	动力传动控制模块 (PCM)

sp02588	快速学习 (非RFE)	动力传动控制模块 (PCM)
sp02589	重置存储	动力传动控制模块 (PCM)
sp02590	冷却的EGR H桥阀系统测试	动力传动控制模块 (PCM)
sp02591	复位增强的自动机油更换指示器	动力传动控制模块 (PCM)
sp02592	写入齿轮系数	动力传动控制模块 (PCM)
sp02593	EGR系统测试	动力传动控制模块 (PCM)
sp02594	ETC节气门跟随测试	动力传动控制模块 (PCM)
sp02595	设置发动机转速	动力传动控制模块 (PCM)
sp02596	换档杆位置测试 (62TE)	动力传动控制模块 (PCM)
sp02597	换档杆位置测试 (Non-RFE)	动力传动控制模块 (PCM)
sp02598	重置自适应值	变速器控制模块 (TCM)
sp02599	ABS排放制动	防抱制动模块 (ABS)
sp02600	制动踏板校准	防抱制动模块 (ABS)
sp02601	初始化ORC	乘员约束模块 (ORC)
sp02602	编程左前轮胎传感器ID	胎压监控模块 (TPM)
sp02603	编程左后轮胎传感器ID	胎压监控模块 (TPM)
sp02604	编程右前轮胎传感器ID	胎压监控模块 (TPM)
sp02605	编程右后轮胎传感器ID	胎压监控模块 (TPM)
sp02606	使用TPM工具为轮胎传感器编程	胎压监控模块 (TPM)
sp02607	传感器滚动测试	胎压监控模块 (TPM)
sp02608	配置牌照尺寸	驻车电子模块 (PTS)
sp02609	系统布线测试	驻车电子模块 (PTS)
sp02610	禁用/启用安全带提醒报警	仪表板组模块 (IPC)
sp02611	自动车门锁定	车身控制器模块 (BCM)
sp02612	编程轮胎尺寸	车身控制器模块 (BCM)
sp02613	退出运送模式	车身控制器模块 (BCM)
sp02614	AFLS 校正	自适应大灯模块 (AFLS)
sp02615	空气流量计更换	动力传动控制模块 (PCM)
sp02616	DPF重置选项	动力传动控制模块 (PCM)
sp02617	氧传感器更换	动力传动控制模块 (PCM)
sp02618	重置氧值	动力传动控制模块 (PCM)
sp02619	复位机油更换指示器	动力传动控制模块 (PCM)
sp02620	重置零油量标定	动力传动控制模块 (PCM)
sp02621	保养柴油微粒过滤器再生	动力传动控制模块 (PCM)
sp02622	节气阀学习	动力传动控制模块 (PCM)

sp02623	重置自适应值	变速器控制模块 (TCM)
sp02624	ABS排放制动	防抱制动模块 (ABS)
sp02625	制动踏板校准	防抱制动模块 (ABS)
sp02626	初始化ORC	乘员约束模块 (ORC)
sp02627	编程左前轮胎传感器ID	胎压监控模块 (TPM)
sp02628	编程左后轮胎传感器ID	胎压监控模块 (TPM)
sp02629	编程右前轮胎传感器ID	胎压监控模块 (TPM)
sp02630	编程右后轮胎传感器ID	胎压监控模块 (TPM)
sp02631	使用TPM工具为轮胎传感器编程	胎压监控模块 (TPM)
sp02632	传感器滚动测试	胎压监控模块 (TPM)
sp02633	配置牌照尺寸	驻车电子模块 (PTS)
sp02634	系统布线测试	驻车电子模块 (PTS)
sp02635	禁用/启用安全带提醒报警	仪表板组模块 (IPC)
sp02636	自动车门锁定	车身控制器模块 (BCM)
sp02637	编程轮胎尺寸	车身控制器模块 (BCM)
sp02638	退出运送模式	车身控制器模块 (BCM)
sp02639	AFLS 校正	自适应大灯模块 (AFLS)
sp02640	空气流量计更换	动力传动控制模块 (PCM)
sp02641	DPF重置选项	动力传动控制模块 (PCM)
sp02642	氧传感器更换	动力传动控制模块 (PCM)
sp02643	重置氧值	动力传动控制模块 (PCM)
sp02644	复位机油更换指示器	动力传动控制模块 (PCM)
sp02645	重置零油量标定	动力传动控制模块 (PCM)
sp02646	保养柴油微粒过滤器再生	动力传动控制模块 (PCM)
sp02647	节气阀学习	动力传动控制模块 (PCM)
sp02648	重置自适应值	变速器控制模块 (TCM)
sp02649	ABS排放制动	防抱制动模块 (ABS)
sp02650	制动踏板校准	防抱制动模块 (ABS)
sp02651	初始化ORC	乘员约束模块 (ORC)
sp02652	编程左前轮胎传感器ID	胎压监控模块 (TPM)
sp02653	编程左后轮胎传感器ID	胎压监控模块 (TPM)
sp02654	编程右前轮胎传感器ID	胎压监控模块 (TPM)
sp02655	编程右后轮胎传感器ID	胎压监控模块 (TPM)
sp02656	使用TPM工具为轮胎传感器编程	胎压监控模块 (TPM)
sp02657	传感器滚动测试	胎压监控模块 (TPM)

sp02658	配置牌照尺寸	驻车电子模块 (PTS)
sp02659	系统布线测试	驻车电子模块 (PTS)
sp02660	禁用/启用安全带提醒报警	仪表板组模块 (IPC)
sp02661	自动车门锁定	车身控制器模块 (BCM)
sp02662	编程轮胎尺寸	车身控制器模块 (BCM)
sp02663	退出运送模式	车身控制器模块 (BCM)
sp02664	AFLS 校正	自适应大灯模块 (AFLS)
sp02665	氧传感器1初始化	动力传动控制模块 (PCM)
sp02666	保养柴油微粒过滤器再生	动力传动控制模块 (PCM)
sp02667	轨道压力控制转换	动力传动控制模块 (PCM)
sp02668	柴油微粒过滤器更换	动力传动控制模块 (PCM)
sp02669	请求空调压缩机的防撞击	动力传动控制模块 (PCM)
sp02670	氧传感器1初始化	动力传动控制模块 (PCM)
sp02671	保养柴油微粒过滤器再生	动力传动控制模块 (PCM)
sp02672	轨道压力控制转换	动力传动控制模块 (PCM)
sp02673	柴油微粒过滤器更换	动力传动控制模块 (PCM)
sp02674	请求空调压缩机的防撞击	动力传动控制模块 (PCM)
sp02675	ABS排放制动	防抱制动模块 (ABS)
sp02676	初始化ORC	乘员约束模块 (ORC)
sp02677	激活驾驶员和乘员头保护装置	乘员约束模块 (ORC)
sp02678	重置WIN配置	无线控制模块 (WCM)
sp02679	使用TPM工具为轮胎传感器编程	无线控制模块 (WCM)
sp02680	编程左前轮胎传感器ID	胎压监控模块 (TPM)
sp02681	编程左后轮胎传感器ID	胎压监控模块 (TPM)
sp02682	编程右前轮胎传感器ID	胎压监控模块 (TPM)
sp02683	编程右后轮胎传感器ID	胎压监控模块 (TPM)
sp02684	关闭增益模式超越	胎压监控模块 (TPM)
sp02685	使用TPM工具为轮胎传感器编程	胎压监控模块 (TPM)
sp02686	TPM传感器滚动测试	胎压监控模块 (TPM)
sp02687	自动刮水器	中央网关模块 (TIPMGW)
sp02688	自动车门锁定	中央网关模块 (TIPMGW)
sp02689	自动车门解锁	中央网关模块 (TIPMGW)
sp02690	配置牌照尺寸	驻车电子模块 (PTS)
sp02691	系统布线测试	驻车电子模块 (PTS)
sp02692	启动离合器应用	右侧电动滑门 (PSDMR)

sp02693	滑动门关闭测试	右侧电动滑门 (PSDMR)
sp02694	滑动门开启测试	右侧电动滑门 (PSDMR)
sp02695	启动离合器应用	左侧电动滑门模块 (PSDML)
sp02696	滑动门关闭测试	左侧电动滑门模块 (PSDML)
sp02697	滑动门开启测试	左侧电动滑门模块 (PSDML)
sp02698	ITM初始化警笛	防盗系统模块 (ITM)
sp02699	执行器校准测试	加热, 通风和空调模块 (HVAC)
sp02700	加热式方向盘配置	加热式座椅模块 (HSM)
sp02701	更新计量单位	组合仪表/驾驶室节点 (CCN)
sp02702	安全带警示提醒	组合仪表/驾驶室节点 (CCN)
sp02703	自检	组合仪表/驾驶室节点 (CCN)
sp02704	氧传感器1初始化	动力传动控制模块 (PCM)
sp02705	保养柴油微粒过滤器再生	动力传动控制模块 (PCM)
sp02706	轨道压力控制转换	动力传动控制模块 (PCM)
sp02707	柴油微粒过滤器更换	动力传动控制模块 (PCM)
sp02708	请求空调压缩机的防撞击	动力传动控制模块 (PCM)
sp02709	ABS排放制动	防抱制动模块 (ABS)
sp02710	初始化ORC	乘员约束模块 (ORC)
sp02711	激活驾驶员和乘员头保护装置	乘员约束模块 (ORC)
sp02712	重置WIN配置	无线控制模块 (WCM)
sp02713	使用TPM工具为轮胎传感器编程	无线控制模块 (WCM)
sp02714	编程左前轮胎传感器ID	胎压监控模块 (TPM)
sp02715	编程左后轮胎传感器ID	胎压监控模块 (TPM)
sp02716	编程右前轮胎传感器ID	胎压监控模块 (TPM)
sp02717	编程右后轮胎传感器ID	胎压监控模块 (TPM)
sp02718	TPM传感器位置参数值更新	胎压监控模块 (TPM)
sp02719	使用TPM工具为轮胎传感器编程	胎压监控模块 (TPM)
sp02720	TPM传感器滚动测试	胎压监控模块 (TPM)
sp02721	自动刮水器	中央网关模块 (TIPMGW)
sp02722	自动车门锁定	中央网关模块 (TIPMGW)
sp02723	自动车门解锁	中央网关模块 (TIPMGW)
sp02724	配置牌照尺寸	驻车电子模块 (PTS)
sp02725	系统布线测试	驻车电子模块 (PTS)
sp02726	启动离合器应用	右侧电动滑门 (PSDMR)
sp02727	滑动门关闭测试	右侧电动滑门 (PSDMR)

sp02728	滑动门开启测试	右侧电动滑门 (PSDMR)
sp02729	启动离合器应用	左侧电动滑门模块 (PSDML)
sp02730	滑动门关闭测试	左侧电动滑门模块 (PSDML)
sp02731	滑动门开启测试	左侧电动滑门模块 (PSDML)
sp02732	ITM初始化警笛	防盗系统模块 (ITM)
sp02733	执行器校准测试	加热, 通风和空调模块 (HVAC)
sp02734	加热式方向盘配置	加热式座椅模块 (HSM)
sp02735	更新计量单位	组合仪表/驾驶室节点 (CCN)
sp02736	安全带警示提醒	组合仪表/驾驶室节点 (CCN)
sp02737	自检	组合仪表/驾驶室节点 (CCN)
sp02738	重新读出凸轮/曲轴	动力传动控制模块 (PCM)
sp02739	检查PCM里程表	动力传动控制模块 (PCM)
sp02740	快速学习 (62TE)	动力传动控制模块 (PCM)
sp02741	快速学习 (非RFE)	动力传动控制模块 (PCM)
sp02742	重置存储	动力传动控制模块 (PCM)
sp02743	EGR系统测试	动力传动控制模块 (PCM)
sp02744	ETC节气门跟随测试	动力传动控制模块 (PCM)
sp02745	设置发动机转速	动力传动控制模块 (PCM)
sp02746	换档杆位置测试 (62TE)	动力传动控制模块 (PCM)
sp02747	换档杆位置测试 (Non-RFE)	动力传动控制模块 (PCM)
sp02748	ABS 初始化	防抱制动模块 (ABS)
sp02749	排放制动	防抱制动模块 (ABS)
sp02750	初始化ORC	乘员约束模块 (ORC)
sp02751	激活驾驶员和乘员头保护装置	乘员约束模块 (ORC)
sp02752	重置WIN配置	无线控制模块 (WCM)
sp02753	使用TPM工具为轮胎传感器编程	无线控制模块 (WCM)
sp02754	编程左前轮胎传感器ID	胎压监控模块 (TPM)
sp02755	编程左后轮胎传感器ID	胎压监控模块 (TPM)
sp02756	编程右前轮胎传感器ID	胎压监控模块 (TPM)
sp02757	编程右后轮胎传感器ID	胎压监控模块 (TPM)
sp02758	TPM传感器位置参数值更新	胎压监控模块 (TPM)
sp02759	使用TPM工具为轮胎传感器编程	胎压监控模块 (TPM)
sp02760	TPM传感器滚动测试	胎压监控模块 (TPM)
sp02761	自动刮水器	中央网关模块 (TIPMCGW)
sp02762	自动车门锁定	中央网关模块 (TIPMCGW)

sp02763	自动车门解锁	中央网关模块 (TIPMCGW)
sp02764	配置牌照尺寸	驻车电子模块 (PTS)
sp02765	系统布线测试	驻车电子模块 (PTS)
sp02766	启动离合器应用	右侧电动滑门 (PSDMR)
sp02767	滑动门关闭测试	右侧电动滑门 (PSDMR)
sp02768	滑动门开启测试	右侧电动滑门 (PSDMR)
sp02769	启动离合器应用	左侧电动滑门模块 (PSDML)
sp02770	滑动门关闭测试	左侧电动滑门模块 (PSDML)
sp02771	滑动门开启测试	左侧电动滑门模块 (PSDML)
sp02772	ITM初始化警笛	防盗系统模块 (ITM)
sp02773	加热式方向盘配置	加热式座椅模块 (HSM)
sp02774	更新计量单位	组合仪表/驾驶室节点 (CCN)
sp02775	安全带警示提醒	组合仪表/驾驶室节点 (CCN)
sp02776	自检	组合仪表/驾驶室节点 (CCN)
sp02777	重新读出凸轮/曲轴	动力传动控制模块 (PCM)
sp02778	检查PCM里程表	动力传动控制模块 (PCM)
sp02779	快速学习 (62TE)	动力传动控制模块 (PCM)
sp02780	快速学习 (非RFE)	动力传动控制模块 (PCM)
sp02781	重置存储	动力传动控制模块 (PCM)
sp02782	EGR系统测试	动力传动控制模块 (PCM)
sp02783	ETC节气门跟随测试	动力传动控制模块 (PCM)
sp02784	设置发动机转速	动力传动控制模块 (PCM)
sp02785	换挡杆位置测试 (62TE)	动力传动控制模块 (PCM)
sp02786	换挡杆位置测试 (Non-RFE)	动力传动控制模块 (PCM)
sp02787	ABS 初始化	防抱制动模块 (ABS)
sp02788	排放制动	防抱制动模块 (ABS)
sp02789	初始化ORC	乘员约束模块 (ORC)
sp02790	翻滚检测功能	乘员约束模块 (ORC)
sp02791	激活驾驶员和乘员头保护装置	乘员约束模块 (ORC)
sp02792	重置WIN配置	无线控制模块 (WCM)
sp02793	使用TPM工具为轮胎传感器编程	无线控制模块 (WCM)
sp02794	编程左前轮胎传感器ID	胎压监控模块 (TPM)
sp02795	编程左后轮胎传感器ID	胎压监控模块 (TPM)
sp02796	编程右前轮胎传感器ID	胎压监控模块 (TPM)
sp02797	编程右后轮胎传感器ID	胎压监控模块 (TPM)

sp02798	TPM传感器位置参数值更新	胎压监控模块 (TPM)
sp02799	使用TPM工具为轮胎传感器编程	胎压监控模块 (TPM)
sp02800	TPM传感器滚动测试	胎压监控模块 (TPM)
sp02801	自动刮水器	中央网关模块 (TIPMCGW)
sp02802	自动车门锁定	中央网关模块 (TIPMCGW)
sp02803	自动车门解锁	中央网关模块 (TIPMCGW)
sp02804	配置牌照尺寸	驻车电子模块 (PTS)
sp02805	系统布线测试	驻车电子模块 (PTS)
sp02806	启动离合器应用	右侧电动滑门 (PSDMR)
sp02807	滑动门关闭测试	右侧电动滑门 (PSDMR)
sp02808	滑动门开启测试	右侧电动滑门 (PSDMR)
sp02809	启动离合器应用	左侧电动滑门模块 (PSDML)
sp02810	滑动门关闭测试	左侧电动滑门模块 (PSDML)
sp02811	滑动门开启测试	左侧电动滑门模块 (PSDML)
sp02812	ITM初始化警笛	防盗系统模块 (ITM)
sp02813	加热式方向盘配置	加热式座椅模块 (HSM)
sp02814	更新计量单位	组合仪表/驾驶室节点 (CCN)
sp02815	安全带警示提醒	组合仪表/驾驶室节点 (CCN)
sp02816	自检	组合仪表/驾驶室节点 (CCN)
sp02817	更换智能交流发动机模块 (IAM)	发动机控制模块 (ECM)
sp02818	更换差压传感器	发动机控制模块 (ECM)
sp02819	更换机油	发动机控制模块 (ECM)
sp02820	更换喷油器 (每排)	发动机控制模块 (ECM)
sp02821	读取喷油器代码	发动机控制模块 (ECM)
sp02822	更换轨压传感器	发动机控制模块 (ECM)
sp02823	更换气缸3喷油器	发动机控制模块 (ECM)
sp02824	更换气缸2喷油器	发动机控制模块 (ECM)
sp02825	更换气缸1喷油器	发动机控制模块 (ECM)
sp02826	更换音轮	发动机控制模块 (ECM)
sp02827	更换氧气传感器	发动机控制模块 (ECM)
sp02828	空挡信号学习	发动机控制模块 (ECM)
sp02829	轨道过压排泄阀更换	发动机控制模块 (ECM)
sp02830	EGR阀测试	发动机控制模块 (ECM)
sp02831	电热丝预热电路测试	发动机控制模块 (ECM)
sp02832	重置自学习到的功能	发动机控制模块 (ECM)

sp02833	重置“柴油中含水”警告灯亮起期间行驶的距离	发动机控制模块 (ECM)
sp02834	节流阀测试	发动机控制模块 (ECM)
sp02835	在水温警告灯亮时重设已行驶距离	发动机控制模块 (ECM)
sp02836	激活风扇制冷	发动机控制模块 (ECM)
sp02837	更换中央槽换挡杆	变速器控制模块 (TCM)
sp02838	更换泵继电器	变速器控制模块 (TCM)
sp02839	重置自学习到的功能	变速器控制模块 (TCM)
sp02840	纵向和横向传感器标定降级	防抱制动模块 (ABS)
sp02841	纵向和横向传感器校准	防抱制动模块 (ABS)
sp02842	静态测试	防抱制动模块 (ABS)
sp02843	轮速传感器类型测试	防抱制动模块 (ABS)
sp02844	翼片致动器学习测试	加热, 通风和空调模块 (HVAC)
sp02845	转向角校准	电动助力转向模块 (EPS)
sp02846	ECU重新启动程序	集中信息处理模块 (CTM)
sp02847	激活防火系统	车身控制器模块 (BCM)
sp02848	功率限制功能的减活	发动机控制模块 (ECM)
sp02849	更换机动的节流阀	发动机控制模块 (ECM)
sp02850	更换充气系统零部件	发动机控制模块 (ECM)
sp02851	进气歧管更换	发动机控制模块 (ECM)
sp02852	离合器组件和/或离合器电位计更换	发动机控制模块 (ECM)
sp02853	更换音轮	发动机控制模块 (ECM)
sp02854	更换智能交流发动机模块 (IAM)	发动机控制模块 (ECM)
sp02855	空挡信号学习	发动机控制模块 (ECM)
sp02856	重置自学习到的功能	发动机控制模块 (ECM)
sp02857	自适应参数重置	发动机控制模块 (ECM)
sp02858	更换中央槽换挡杆	变速器控制模块 (TCM)
sp02859	车轮操纵杆更换	变速器控制模块 (TCM)
sp02860	更换泵继电器	变速器控制模块 (TCM)
sp02861	重置自学习到的功能	变速器控制模块 (TCM)
sp02862	静态测试	防抱死刹车模块 (ABS)
sp02863	拖车钩禁用	驻车辅助模块 (PAM)
sp02864	拖车钩启用	驻车辅助模块 (PAM)
sp02865	重置里程表	仪表模块 (IC)
sp02866	重置维修信息	仪表模块 (IC)
sp02867	禁用安全带提醒	仪表模块 (IC)

sp02868	启用安全带提醒	仪表模块 (IC)
sp02869	上一次服务的日期	仪表模块 (IC)
sp02870	翼片致动器学习测试	空调模块 (HVAC)
sp02871	音频视频信号检测	娱乐信息模块 (ETM)
sp02872	转向角校准	电动助力转向模块 (EPS)
sp02873	ECU重新启动程序	集中信息处理模块 (CTM)
sp02874	激活防火系统	车身控制模块 (BCM)
sp02875	功率限制功能的减活	发动机控制模块 (ECM)
sp02876	更换充气系统零部件	发动机控制模块 (ECM)
sp02877	发动机更换	发动机控制模块 (ECM)
sp02878	更换机油	发动机控制模块 (ECM)
sp02879	激活风扇制冷	发动机控制模块 (ECM)
sp02880	自适应参数重置	发动机控制模块 (ECM)
sp02881	重置自学习到的功能	发动机控制模块 (ECM)
sp02882	纵向和横向传感器标定降级	防抱制动模块 (ABS)
sp02883	纵向和横向传感器校准	防抱制动模块 (ABS)
sp02884	静态测试	防抱制动模块 (ABS)
sp02885	转向角度传感器标定	防抱制动模块 (ABS)
sp02886	写入前和后标定胎压值。	胎压监控模块 (TPM)
sp02887	清除TPM警告	胎压监控模块 (TPM)
sp02888	清除TPM传感器滚动测试结果	胎压监控模块 (TPM)
sp02889	ECU序列号管理	胎压监控模块 (TPM)
sp02890	TPM传感器滚动测试	胎压监控模块 (TPM)
sp02891	编程左前轮胎传感器ID	胎压监控模块 (TPM)
sp02892	编程左后轮胎传感器ID	胎压监控模块 (TPM)
sp02893	编程右前轮胎传感器ID	胎压监控模块 (TPM)
sp02894	编程右后轮胎传感器ID	胎压监控模块 (TPM)
sp02895	后牵引钩 消除	泊车辅助模块 (PAM)
sp02896	重置里程表	仪表板模块 (IPC)
sp02897	重置维修信息	仪表板模块 (IPC)
sp02898	禁用安全带提醒	仪表板模块 (IPC)
sp02899	启用安全带提醒	仪表板模块 (IPC)
sp02900	激活防火系统	车身控制器模块 (BCM)
sp02901	更换差压传感器	发动机控制模块 (ECM)
sp02902	更换机油	发动机控制模块 (ECM)

sp02903	更换喷油器(每排)	发动机控制模块(ECM)
sp02904	读取喷油器代码	发动机控制模块(ECM)
sp02905	更换轨压传感器	发动机控制模块(ECM)
sp02906	更换氧气传感器	发动机控制模块(ECM)
sp02907	更换EGR阀	发动机控制模块(ECM)
sp02908	空挡信号学习	发动机控制模块(ECM)
sp02909	更换气缸3喷油器	发动机控制模块(ECM)
sp02910	更换气缸2喷油器	发动机控制模块(ECM)
sp02911	更换气缸1喷油器	发动机控制模块(ECM)
sp02912	EGR阀测试	发动机控制模块(ECM)
sp02913	电热丝预热电路测试	发动机控制模块(ECM)
sp02914	重置“柴油中含水”警告灯亮起期间行驶的距离	发动机控制模块(ECM)
sp02915	在水温警告灯亮时重设已行驶距离	发动机控制模块(ECM)
sp02916	重置自学习到的功能	发动机控制模块(ECM)
sp02917	PROXI 校准程序	变速器控制模块(TCM)
sp02918	防抱死制动模块(ABS)单元中的空气检测	防抱死刹车模块(ABS)
sp02919	制动片替换(Brembo)	防抱死刹车模块(ABS)
sp02920	制动片替换 电子驻车制动模块(EPB) (Brembo)	防抱死刹车模块(ABS)
sp02921	制动片替换(德国大陆)	防抱死刹车模块(ABS)
sp02922	制动盘管理Brembo	防抱死刹车模块(ABS)
sp02923	更换制动盘	防抱死刹车模块(ABS)
sp02924	控制单元重新编程	防抱死刹车模块(ABS)
sp02925	电子驻车制动管理	防抱死刹车模块(ABS)
sp02926	电子驻车制动马达替换	防抱死刹车模块(ABS)
sp02927	纵向和横向传感器校准	防抱死刹车模块(ABS)
sp02928	制动压力传感器校准	防抱死刹车模块(ABS)
sp02929	正在安置卡钳组件和制动片	防抱死刹车模块(ABS)
sp02930	生产状态	防抱死刹车模块(ABS)
sp02931	重置角度补偿	防抱死刹车模块(ABS)
sp02932	排气制动系统	防抱死刹车模块(ABS)
sp02933	启用/禁用滚动工作台模式	防抱死刹车模块(ABS)
sp02934	防抱死制动模块(ABS)单元排气	防抱死刹车模块(ABS)
sp02935	校准双腔制动主缸传感器	防抱死刹车模块(ABS)
sp02936	正在检测控制单元和制动钳之间的液压回路中的空气	防抱死刹车模块(ABS)
sp02937	正在启用制动踏板	防抱死刹车模块(ABS)

sp02938	机油更换重置	扭矩分配控制模块 (TVM)
sp02939	变速箱数据传递	扭矩分配控制模块 (TVM)
sp02940	离合器调整	扭矩分配控制模块 (TVM)
sp02941	电动马达更换	扭矩分配控制模块 (TVM)
sp02942	自检	远程信息处理箱模块 (TBM)
sp02943	备用电池测试	远程信息处理箱模块 (TBM)
sp02944	重置维修信息	仪表模块 (IC)
sp02945	测试模式显示	仪表模块 (IC)
sp02946	清除TPM传感器审核	射频集线器模块 (RFH)
sp02947	清除TPM传感器警告	射频集线器模块 (RFH)
sp02948	目标标定	触觉车道反馈模块 (HALF)
sp02949	音频视频信号检测	娱乐信息模块 (ETM)
sp02950	卫星数字音频收音机模块 (SDARS) 模块同步指令	娱乐信息模块 (ETM)
sp02951	上传配置	娱乐多媒体控制模块 (EMCM)
sp02952	读取触控板配置	娱乐多媒体控制模块 (EMCM)
sp02953	触控板自测	娱乐多媒体控制模块 (EMCM)
sp02954	触控板自校准	娱乐多媒体控制模块 (EMCM)
sp02955	存储默认配置	娱乐多媒体控制模块 (EMCM)
sp02956	转向角校准	电动助力转向模块 (EPS)
sp02957	PROXI 校准程序	电子换挡杆模块 (ESM)
sp02958	出厂VIN码锁止	电子换挡杆模块 (ESM)
sp02959	LED灯控制指令	电子换挡杆模块 (ESM)
sp02960	PROXI 校准程序	传动系统控制模块 (DTCM)
sp02961	分动箱重置	传动系统控制模块 (DTCM)
sp02962	首次校准	传动系统控制模块 (DTCM)
sp02963	校准重置	传动系统控制模块 (DTCM)
sp02964	出厂VIN码锁止	底盘域控制模块 (CDCM)
sp02965	加速器校准	底盘域控制模块 (CDCM)
sp02966	AFLS 校正	自适应大灯模块 (AFLS)
sp02967	主动对准程序: 雷达校准	自适应巡航控制模块 (ACC)
sp02968	自学习-传感器校准	主动空气动力模块右 (AAMR)
sp02969	更换差压传感器	发动机控制模块 (ECM)
sp02970	更换机油	发动机控制模块 (ECM)
sp02971	更换喷油器 (每排)	发动机控制模块 (ECM)
sp02972	读取喷油器代码	发动机控制模块 (ECM)

sp02973	更换轨压传感器	发动机控制模块 (ECM)
sp02974	更换氧气传感器	发动机控制模块 (ECM)
sp02975	更换EGR阀	发动机控制模块 (ECM)
sp02976	空挡信号学习	发动机控制模块 (ECM)
sp02977	更换气缸3喷油器	发动机控制模块 (ECM)
sp02978	更换气缸2喷油器	发动机控制模块 (ECM)
sp02979	更换气缸1喷油器	发动机控制模块 (ECM)
sp02980	EGR阀测试	发动机控制模块 (ECM)
sp02981	电热丝预热电路测试	发动机控制模块 (ECM)
sp02982	重置“柴油中含水”警告灯亮起期间行驶的距离	发动机控制模块 (ECM)
sp02983	在水温警告灯亮时重设已行驶距离	发动机控制模块 (ECM)
sp02984	重置自学习到的功能	发动机控制模块 (ECM)
sp02985	PROXI 校准程序	变速器控制模块 (TCM)
sp02986	防抱死制动模块 (ABS) 单元中的空气检测	防抱死刹车模块 (ABS)
sp02987	制动片替换 (Brembo)	防抱死刹车模块 (ABS)
sp02988	制动片替换 电子驻车制动模块 (EPB) (Brembo)	防抱死刹车模块 (ABS)
sp02989	制动片替换 (德国大陆)	防抱死刹车模块 (ABS)
sp02990	制动盘管理Brembo	防抱死刹车模块 (ABS)
sp02991	更换制动盘	防抱死刹车模块 (ABS)
sp02992	控制单元重新编程	防抱死刹车模块 (ABS)
sp02993	电子驻车制动管理	防抱死刹车模块 (ABS)
sp02994	电子驻车制动马达替换	防抱死刹车模块 (ABS)
sp02995	纵向和横向传感器校准	防抱死刹车模块 (ABS)
sp02996	制动压力传感器校准	防抱死刹车模块 (ABS)
sp02997	正在安置卡钳组件和制动片	防抱死刹车模块 (ABS)
sp02998	生产状态	防抱死刹车模块 (ABS)
sp02999	重置角度补偿	防抱死刹车模块 (ABS)
sp03000	排气制动系统	防抱死刹车模块 (ABS)
sp03001	启用/禁用滚动工作台模式	防抱死刹车模块 (ABS)
sp03002	防抱死制动模块 (ABS) 单元排气	防抱死刹车模块 (ABS)
sp03003	校准双腔制动主缸传感器	防抱死刹车模块 (ABS)
sp03004	正在检测控制单元和制动钳之间的液压回路中的空气	防抱死刹车模块 (ABS)
sp03005	正在启用制动踏板	防抱死刹车模块 (ABS)
sp03006	机油更换重置	扭矩分配控制模块 (TVM)
sp03007	变速箱数据传递	扭矩分配控制模块 (TVM)

sp03008	离合器调整	扭矩分配控制模块 (TVM)
sp03009	电动马达更换	扭矩分配控制模块 (TVM)
sp03010	自检	远程信息处理箱模块 (TBM)
sp03011	备用电池测试	远程信息处理箱模块 (TBM)
sp03012	重置维修信息	仪表模块 (IC)
sp03013	测试模式显示	仪表模块 (IC)
sp03014	清除TPM传感器审核	射频集线器模块 (RFH)
sp03015	清除TPM传感器警告	射频集线器模块 (RFH)
sp03016	目标标定	触觉车道反馈模块 (HALF)
sp03017	音频视频信号检测	娱乐信息模块 (ETM)
sp03018	卫星数字音频收音机模块 (SDARS) 模块同步指令	娱乐信息模块 (ETM)
sp03019	上传配置	娱乐多媒体控制模块 (EMCM)
sp03020	读取触控板配置	娱乐多媒体控制模块 (EMCM)
sp03021	触控板自测	娱乐多媒体控制模块 (EMCM)
sp03022	触控板自校准	娱乐多媒体控制模块 (EMCM)
sp03023	存储默认配置	娱乐多媒体控制模块 (EMCM)
sp03024	转向角校准	电动助力转向模块 (EPS)
sp03025	PROXI 校准程序	电子换挡杆模块 (ESM)
sp03026	出厂VIN码锁止	电子换挡杆模块 (ESM)
sp03027	LED灯控制指令	电子换挡杆模块 (ESM)
sp03028	PROXI 校准程序	传动系统控制模块 (DTCM)
sp03029	分动箱重置	传动系统控制模块 (DTCM)
sp03030	首次校准	传动系统控制模块 (DTCM)
sp03031	校准重置	传动系统控制模块 (DTCM)
sp03032	出厂VIN码锁止	底盘域控制模块 (CDCM)
sp03033	加速器校准	底盘域控制模块 (CDCM)
sp03034	AFLS 校正	自适应大灯模块 (AFLS)
sp03035	主动对准程序: 雷达校准	自适应巡航控制模块 (ACC)
sp03036	自学习-传感器校准	主动空气动力模块右 (AAMR)
sp03037	更换差压传感器	发动机控制模块 (ECM)
sp03038	更换机油	发动机控制模块 (ECM)
sp03039	更换喷油器 (每排)	发动机控制模块 (ECM)
sp03040	读取喷油器代码	发动机控制模块 (ECM)
sp03041	更换轨压传感器	发动机控制模块 (ECM)
sp03042	更换氧气传感器	发动机控制模块 (ECM)

sp03043	更换EGR阀	发动机控制模块 (ECM)
sp03044	空挡信号学习	发动机控制模块 (ECM)
sp03045	更换气缸3喷油器	发动机控制模块 (ECM)
sp03046	更换气缸2喷油器	发动机控制模块 (ECM)
sp03047	更换气缸1喷油器	发动机控制模块 (ECM)
sp03048	EGR阀测试	发动机控制模块 (ECM)
sp03049	电热丝预热电路测试	发动机控制模块 (ECM)
sp03050	重置“柴油中含水”警告灯亮起期间行驶的距离	发动机控制模块 (ECM)
sp03051	在水温警告灯亮时重设已行驶距离	发动机控制模块 (ECM)
sp03052	重置自学习到的功能	发动机控制模块 (ECM)
sp03053	PROXI 校准程序	变速器控制模块 (TCM)
sp03054	防抱死制动模块 (ABS) 单元中的空气检测	防抱死刹车模块 (ABS)
sp03055	制动片替换 (Brembo)	防抱死刹车模块 (ABS)
sp03056	制动片替换 电子驻车制动模块 (EPB) (Brembo)	防抱死刹车模块 (ABS)
sp03057	制动片替换 (德国大陆)	防抱死刹车模块 (ABS)
sp03058	制动盘管理Brembo	防抱死刹车模块 (ABS)
sp03059	更换制动盘	防抱死刹车模块 (ABS)
sp03060	控制单元重新编程	防抱死刹车模块 (ABS)
sp03061	电子驻车制动管理	防抱死刹车模块 (ABS)
sp03062	电子驻车制动马达替换	防抱死刹车模块 (ABS)
sp03063	纵向和横向传感器校准	防抱死刹车模块 (ABS)
sp03064	制动压力传感器校准	防抱死刹车模块 (ABS)
sp03065	正在安置卡钳组件和制动片	防抱死刹车模块 (ABS)
sp03066	生产状态	防抱死刹车模块 (ABS)
sp03067	重置角度补偿	防抱死刹车模块 (ABS)
sp03068	排气制动系统	防抱死刹车模块 (ABS)
sp03069	启用/禁用滚动工作台模式	防抱死刹车模块 (ABS)
sp03070	防抱死制动模块 (ABS) 单元排气	防抱死刹车模块 (ABS)
sp03071	校准双腔制动主缸传感器	防抱死刹车模块 (ABS)
sp03072	正在检测控制单元和制动钳之间的液压回路中的空气	防抱死刹车模块 (ABS)
sp03073	正在启用制动踏板	防抱死刹车模块 (ABS)
sp03074	机油更换重置	扭矩分配控制模块 (TVM)
sp03075	变速箱数据传递	扭矩分配控制模块 (TVM)
sp03076	离合器调整	扭矩分配控制模块 (TVM)
sp03077	电动马达更换	扭矩分配控制模块 (TVM)

sp03078	自检	远程信息处理箱模块 (TBM)
sp03079	备用电池测试	远程信息处理箱模块 (TBM)
sp03080	重置维修信息	仪表模块 (IC)
sp03081	测试模式显示	仪表模块 (IC)
sp03082	清除TPM传感器审核	射频集线器模块 (RFH)
sp03083	清除TPM传感器警告	射频集线器模块 (RFH)
sp03084	目标标定	触觉车道反馈模块 (HALF)
sp03085	音频视频信号检测	娱乐信息模块 (ETM)
sp03086	卫星数字音频收音机模块 (SDARS) 模块同步指令	娱乐信息模块 (ETM)
sp03087	上传配置	娱乐多媒体控制模块 (EMCM)
sp03088	读取触控板配置	娱乐多媒体控制模块 (EMCM)
sp03089	触控板自测	娱乐多媒体控制模块 (EMCM)
sp03090	触控板自校准	娱乐多媒体控制模块 (EMCM)
sp03091	存储默认配置	娱乐多媒体控制模块 (EMCM)
sp03092	转向角校准	电动助力转向模块 (EPS)
sp03093	PROXI 校准程序	电子换挡杆模块 (ESM)
sp03094	出厂VIN码锁止	电子换挡杆模块 (ESM)
sp03095	LED灯控制指令	电子换挡杆模块 (ESM)
sp03096	PROXI 校准程序	传动系统控制模块 (DTCM)
sp03097	分动箱重置	传动系统控制模块 (DTCM)
sp03098	首次校准	传动系统控制模块 (DTCM)
sp03099	校准重置	传动系统控制模块 (DTCM)
sp03100	出厂VIN码锁止	底盘域控制模块 (CDCM)
sp03101	加速器校准	底盘域控制模块 (CDCM)
sp03102	AFLS 校正	自适应大灯模块 (AFLS)
sp03103	主动对准程序: 雷达校准	自适应巡航控制模块 (ACC)
sp03104	自学习-传感器校准	主动空气动力模块右 (AAMR)
sp03105	更换差压传感器	发动机控制模块 (ECM)
sp03106	更换机油	发动机控制模块 (ECM)
sp03107	更换喷油器 (每排)	发动机控制模块 (ECM)
sp03108	读取喷油器代码	发动机控制模块 (ECM)
sp03109	更换轨压传感器	发动机控制模块 (ECM)
sp03110	更换氧气传感器	发动机控制模块 (ECM)
sp03111	更换EGR阀	发动机控制模块 (ECM)
sp03112	空挡信号学习	发动机控制模块 (ECM)

sp03113	更换气缸3喷油器	发动机控制模块 (ECM)
sp03114	更换气缸2喷油器	发动机控制模块 (ECM)
sp03115	更换气缸1喷油器	发动机控制模块 (ECM)
sp03116	EGR阀测试	发动机控制模块 (ECM)
sp03117	电热丝预热电路测试	发动机控制模块 (ECM)
sp03118	重置“柴油中含水”警告灯亮起期间行驶的距离	发动机控制模块 (ECM)
sp03119	在水温警告灯亮时重设已行驶距离	发动机控制模块 (ECM)
sp03120	重置自学习到的功能	发动机控制模块 (ECM)
sp03121	PROXI 校准程序	变速器控制模块 (TCM)
sp03122	防抱死制动模块 (ABS) 单元中的空气检测	防抱死刹车模块 (ABS)
sp03123	制动片替换 (Brembo)	防抱死刹车模块 (ABS)
sp03124	制动片替换 电子驻车制动模块 (EPB) (Brembo)	防抱死刹车模块 (ABS)
sp03125	制动片替换 (德国大陆)	防抱死刹车模块 (ABS)
sp03126	制动盘管理Brembo	防抱死刹车模块 (ABS)
sp03127	更换制动盘	防抱死刹车模块 (ABS)
sp03128	控制单元重新编程	防抱死刹车模块 (ABS)
sp03129	电子驻车制动管理	防抱死刹车模块 (ABS)
sp03130	电子驻车制动马达替换	防抱死刹车模块 (ABS)
sp03131	纵向和横向传感器校准	防抱死刹车模块 (ABS)
sp03132	制动压力传感器校准	防抱死刹车模块 (ABS)
sp03133	正在安置卡钳组件和制动片	防抱死刹车模块 (ABS)
sp03134	生产状态	防抱死刹车模块 (ABS)
sp03135	重置角度补偿	防抱死刹车模块 (ABS)
sp03136	排气制动系统	防抱死刹车模块 (ABS)
sp03137	启用/禁用滚动工作台模式	防抱死刹车模块 (ABS)
sp03138	防抱死制动模块 (ABS) 单元排气	防抱死刹车模块 (ABS)
sp03139	校准双腔制动主缸传感器	防抱死刹车模块 (ABS)
sp03140	正在检测控制单元和制动钳之间的液压回路中的空气	防抱死刹车模块 (ABS)
sp03141	正在启用制动踏板	防抱死刹车模块 (ABS)
sp03142	机油更换重置	扭矩分配控制模块 (TVM)
sp03143	变速箱数据传递	扭矩分配控制模块 (TVM)
sp03144	离合器调整	扭矩分配控制模块 (TVM)
sp03145	电动马达更换	扭矩分配控制模块 (TVM)
sp03146	自检	远程信息处理箱模块 (TBM)
sp03147	备用电池测试	远程信息处理箱模块 (TBM)

sp03148	清除TPM传感器审核	射频集线器模块 (RFH)
sp03149	清除TPM传感器警告	射频集线器模块 (RFH)
sp03150	重置维修信息	仪表模块 (IC)
sp03151	测试模式显示	仪表模块 (IC)
sp03152	目标标定	触觉车道反馈模块 (HALF)
sp03153	音频视频信号检测	娱乐信息模块 (ETM)
sp03154	卫星数字音频收音机模块 (SDARS) 模块同步指令	娱乐信息模块 (ETM)
sp03155	PROXI 校准程序	电子换挡杆模块 (ESM)
sp03156	出厂VIN码锁止	电子换挡杆模块 (ESM)
sp03157	LED灯控制指令	电子换挡杆模块 (ESM)
sp03158	转向角校准	电动助力转向模块 (EPS)
sp03159	上传配置	娱乐多媒体控制模块 (EMCM)
sp03160	读取触控板配置	娱乐多媒体控制模块 (EMCM)
sp03161	触控板自测	娱乐多媒体控制模块 (EMCM)
sp03162	触控板自校准	娱乐多媒体控制模块 (EMCM)
sp03163	存储默认配置	娱乐多媒体控制模块 (EMCM)
sp03164	PROXI 校准程序	传动系统控制模块 (DTCM)
sp03165	分动箱重置	传动系统控制模块 (DTCM)
sp03166	首次校准	传动系统控制模块 (DTCM)
sp03167	校准重置	传动系统控制模块 (DTCM)
sp03168	出厂VIN码锁止	底盘域控制模块 (CDCM)
sp03169	加速器校准	底盘域控制模块 (CDCM)
sp03170	AFLS 校正	自适应大灯模块 (AFLS)
sp03171	主动对准程序:雷达校准	自适应巡航控制模块 (ACC)
sp03172	自学习-传感器校准	主动空气动力模块右 (AAMR)
sp03173	更换差压传感器	发动机控制模块 (ECM)
sp03174	更换机油	发动机控制模块 (ECM)
sp03175	更换喷油器 (每排)	发动机控制模块 (ECM)
sp03176	读取喷油器代码	发动机控制模块 (ECM)
sp03177	更换轨压传感器	发动机控制模块 (ECM)
sp03178	更换氧气传感器	发动机控制模块 (ECM)
sp03179	更换EGR阀	发动机控制模块 (ECM)
sp03180	空挡信号学习	发动机控制模块 (ECM)
sp03181	更换气缸3喷油器	发动机控制模块 (ECM)
sp03182	更换气缸2喷油器	发动机控制模块 (ECM)

sp03183	更换气缸1喷油器	发动机控制模块 (ECM)
sp03184	EGR阀测试	发动机控制模块 (ECM)
sp03185	电热丝预热电路测试	发动机控制模块 (ECM)
sp03186	重置“柴油中含水”警告灯亮起期间行驶的距离	发动机控制模块 (ECM)
sp03187	在水温警告灯亮时重设已行驶距离	发动机控制模块 (ECM)
sp03188	重置自学习到的功能	发动机控制模块 (ECM)
sp03189	PROXI 校准程序	变速器控制模块 (TCM)
sp03190	防抱死制动模块 (ABS) 单元中的空气检测	防抱死刹车模块 (ABS)
sp03191	制动片替换 (Brembo)	防抱死刹车模块 (ABS)
sp03192	制动片替换 电子驻车制动模块 (EPB) (Brembo)	防抱死刹车模块 (ABS)
sp03193	制动片替换 (德国大陆)	防抱死刹车模块 (ABS)
sp03194	制动盘管理Brembo	防抱死刹车模块 (ABS)
sp03195	更换制动盘	防抱死刹车模块 (ABS)
sp03196	控制单元重新编程	防抱死刹车模块 (ABS)
sp03197	电子驻车制动管理	防抱死刹车模块 (ABS)
sp03198	电子驻车制动马达替换	防抱死刹车模块 (ABS)
sp03199	纵向和横向传感器校准	防抱死刹车模块 (ABS)
sp03200	制动压力传感器校准	防抱死刹车模块 (ABS)
sp03201	正在安置卡钳组件和制动片	防抱死刹车模块 (ABS)
sp03202	生产状态	防抱死刹车模块 (ABS)
sp03203	重置角度补偿	防抱死刹车模块 (ABS)
sp03204	排气制动系统	防抱死刹车模块 (ABS)
sp03205	启用/禁用滚动工作台模式	防抱死刹车模块 (ABS)
sp03206	防抱死制动模块 (ABS) 单元排气	防抱死刹车模块 (ABS)
sp03207	校准双腔制动主缸传感器	防抱死刹车模块 (ABS)
sp03208	正在检测控制单元和制动钳之间的液压回路中的空气	防抱死刹车模块 (ABS)
sp03209	正在启用制动踏板	防抱死刹车模块 (ABS)
sp03210	机油更换重置	扭矩分配控制模块 (TVM)
sp03211	变速箱数据传递	扭矩分配控制模块 (TVM)
sp03212	离合器调整	扭矩分配控制模块 (TVM)
sp03213	电动马达更换	扭矩分配控制模块 (TVM)
sp03214	自检	远程信息处理箱模块 (TBM)
sp03215	备用电池测试	远程信息处理箱模块 (TBM)
sp03216	清除TPM传感器审核	射频集线器模块 (RFH)
sp03217	清除TPM传感器警告	射频集线器模块 (RFH)

sp03218	重置维修信息	仪表模块 (IC)
sp03219	测试模式显示	仪表模块 (IC)
sp03220	目标标定	触觉车道反馈模块 (HALF)
sp03221	音频视频信号检测	娱乐信息模块 (ETM)
sp03222	卫星数字音频收音机模块 (SDARS) 模块同步指令	娱乐信息模块 (ETM)
sp03223	PROXI 校准程序	电子换挡杆模块 (ESM)
sp03224	出厂VIN码锁止	电子换挡杆模块 (ESM)
sp03225	LED灯控制指令	电子换挡杆模块 (ESM)
sp03226	转向角校准	电动助力转向模块 (EPS)
sp03227	上传配置	娱乐多媒体控制模块 (EMCM)
sp03228	读取触控板配置	娱乐多媒体控制模块 (EMCM)
sp03229	触控板自测	娱乐多媒体控制模块 (EMCM)
sp03230	触控板自校准	娱乐多媒体控制模块 (EMCM)
sp03231	存储默认配置	娱乐多媒体控制模块 (EMCM)
sp03232	PROXI 校准程序	传动系统控制模块 (DTCM)
sp03233	分动箱重置	传动系统控制模块 (DTCM)
sp03234	首次校准	传动系统控制模块 (DTCM)
sp03235	校准重置	传动系统控制模块 (DTCM)
sp03236	出厂VIN码锁止	底盘域控制模块 (CDCM)
sp03237	加速器校准	底盘域控制模块 (CDCM)
sp03238	AFLS 校正	自适应大灯模块 (AFLS)
sp03239	主动对准程序: 雷达校准	自适应巡航控制模块 (ACC)
sp03240	自学习-传感器校准	主动空气动力模块右 (AAMR)
sp03241	更换差压传感器	发动机控制模块 (ECM)
sp03242	更换机油	发动机控制模块 (ECM)
sp03243	更换喷油器 (每排)	发动机控制模块 (ECM)
sp03244	读取喷油器代码	发动机控制模块 (ECM)
sp03245	更换轨压传感器	发动机控制模块 (ECM)
sp03246	更换氧气传感器	发动机控制模块 (ECM)
sp03247	更换EGR阀	发动机控制模块 (ECM)
sp03248	空挡信号学习	发动机控制模块 (ECM)
sp03249	更换气缸3喷油器	发动机控制模块 (ECM)
sp03250	更换气缸2喷油器	发动机控制模块 (ECM)
sp03251	更换气缸1喷油器	发动机控制模块 (ECM)
sp03252	EGR阀测试	发动机控制模块 (ECM)

sp03253	电热丝预热电路测试	发动机控制模块 (ECM)
sp03254	重置“柴油中含水”警告灯亮起期间行驶的距离	发动机控制模块 (ECM)
sp03255	在水温警告灯亮时重设已行驶距离	发动机控制模块 (ECM)
sp03256	重置自学习到的功能	发动机控制模块 (ECM)
sp03257	PROXI 校准程序	变速器控制模块 (TCM)
sp03258	防抱死制动模块 (ABS) 单元中的空气检测	防抱死刹车模块 (ABS)
sp03259	制动片替换 (Brembo)	防抱死刹车模块 (ABS)
sp03260	制动片替换 电子驻车制动模块 (EPB) (Brembo)	防抱死刹车模块 (ABS)
sp03261	制动片替换 (德国大陆)	防抱死刹车模块 (ABS)
sp03262	制动盘管理Brembo	防抱死刹车模块 (ABS)
sp03263	更换制动盘	防抱死刹车模块 (ABS)
sp03264	控制单元重新编程	防抱死刹车模块 (ABS)
sp03265	电子驻车制动管理	防抱死刹车模块 (ABS)
sp03266	电子驻车制动马达替换	防抱死刹车模块 (ABS)
sp03267	纵向和横向传感器校准	防抱死刹车模块 (ABS)
sp03268	制动压力传感器校准	防抱死刹车模块 (ABS)
sp03269	正在安置卡钳组件和制动片	防抱死刹车模块 (ABS)
sp03270	生产状态	防抱死刹车模块 (ABS)
sp03271	重置角度补偿	防抱死刹车模块 (ABS)
sp03272	排气制动系统	防抱死刹车模块 (ABS)
sp03273	启用/禁用滚动工作台模式	防抱死刹车模块 (ABS)
sp03274	防抱死制动模块 (ABS) 单元排气	防抱死刹车模块 (ABS)
sp03275	校准双腔制动主缸传感器	防抱死刹车模块 (ABS)
sp03276	正在检测控制单元和制动钳之间的液压回路中的空气	防抱死刹车模块 (ABS)
sp03277	正在启用制动踏板	防抱死刹车模块 (ABS)
sp03278	机油更换重置	扭矩分配控制模块 (TVM)
sp03279	变速箱数据传递	扭矩分配控制模块 (TVM)
sp03280	离合器调整	扭矩分配控制模块 (TVM)
sp03281	电动马达更换	扭矩分配控制模块 (TVM)
sp03282	自检	远程信息处理箱模块 (TBM)
sp03283	备用电池测试	远程信息处理箱模块 (TBM)
sp03284	清除TPM传感器审核	射频集线器模块 (RFH)
sp03285	清除TPM传感器警告	射频集线器模块 (RFH)
sp03286	重置维修信息	仪表模块 (IC)
sp03287	测试模式显示	仪表模块 (IC)

sp03288	目标标定	触觉车道反馈模块 (HALF)
sp03289	音频视频信号检测	娱乐信息模块 (ETM)
sp03290	卫星数字音频收音机模块 (SDARS) 模块同步指令	娱乐信息模块 (ETM)
sp03291	PROXI 校准程序	电子换挡杆模块 (ESM)
sp03292	出厂VIN码锁止	电子换挡杆模块 (ESM)
sp03293	LED灯控制指令	电子换挡杆模块 (ESM)
sp03294	转向角校准	电动助力转向模块 (EPS)
sp03295	上传配置	娱乐多媒体控制模块 (EMCM)
sp03296	读取触控板配置	娱乐多媒体控制模块 (EMCM)
sp03297	触控板自测	娱乐多媒体控制模块 (EMCM)
sp03298	触控板自校准	娱乐多媒体控制模块 (EMCM)
sp03299	存储默认配置	娱乐多媒体控制模块 (EMCM)
sp03300	PROXI 校准程序	传动系统控制模块 (DTCM)
sp03301	分动箱重置	传动系统控制模块 (DTCM)
sp03302	首次校准	传动系统控制模块 (DTCM)
sp03303	校准重置	传动系统控制模块 (DTCM)
sp03304	出厂VIN码锁止	底盘域控制模块 (CDCM)
sp03305	加速器校准	底盘域控制模块 (CDCM)
sp03306	AFLS 校正	自适应大灯模块 (AFLS)
sp03307	主动对准程序: 雷达校准	自适应巡航控制模块 (ACC)
sp03308	自学习-传感器校准	主动空气动力模块右 (AAMR)
sp03309	更换差压传感器	发动机控制模块 (ECM)
sp03310	更换机油	发动机控制模块 (ECM)
sp03311	更换喷油器 (每排)	发动机控制模块 (ECM)
sp03312	读取喷油器代码	发动机控制模块 (ECM)
sp03313	更换轨压传感器	发动机控制模块 (ECM)
sp03314	更换氧气传感器	发动机控制模块 (ECM)
sp03315	更换EGR阀	发动机控制模块 (ECM)
sp03316	空挡信号学习	发动机控制模块 (ECM)
sp03317	更换气缸3喷油器	发动机控制模块 (ECM)
sp03318	更换气缸2喷油器	发动机控制模块 (ECM)
sp03319	更换气缸1喷油器	发动机控制模块 (ECM)
sp03320	EGR阀测试	发动机控制模块 (ECM)
sp03321	电热丝预热电路测试	发动机控制模块 (ECM)
sp03322	重置“柴油中含水”警告灯亮起期间行驶的距离	发动机控制模块 (ECM)

sp03323	在水温警告灯亮时重设已行驶距离	发动机控制模块 (ECM)
sp03324	重置自学习到的功能	发动机控制模块 (ECM)
sp03325	PROXI 校准程序	变速器控制模块 (TCM)
sp03326	防抱死制动模块 (ABS) 单元中的空气检测	防抱死刹车模块 (ABS)
sp03327	制动片替换 (Brembo)	防抱死刹车模块 (ABS)
sp03328	制动片替换 电子驻车制动模块 (EPB) (Brembo)	防抱死刹车模块 (ABS)
sp03329	制动片替换 (德国大陆)	防抱死刹车模块 (ABS)
sp03330	制动盘管理Brembo	防抱死刹车模块 (ABS)
sp03331	更换制动盘	防抱死刹车模块 (ABS)
sp03332	控制单元重新编程	防抱死刹车模块 (ABS)
sp03333	电子驻车制动管理	防抱死刹车模块 (ABS)
sp03334	电子驻车制动马达替换	防抱死刹车模块 (ABS)
sp03335	纵向和横向传感器校准	防抱死刹车模块 (ABS)
sp03336	制动压力传感器校准	防抱死刹车模块 (ABS)
sp03337	正在安置卡钳组件和制动片	防抱死刹车模块 (ABS)
sp03338	生产状态	防抱死刹车模块 (ABS)
sp03339	重置角度补偿	防抱死刹车模块 (ABS)
sp03340	排气制动系统	防抱死刹车模块 (ABS)
sp03341	启用/禁用滚动工作台模式	防抱死刹车模块 (ABS)
sp03342	防抱死制动模块 (ABS) 单元排气	防抱死刹车模块 (ABS)
sp03343	校准双腔制动主缸传感器	防抱死刹车模块 (ABS)
sp03344	正在检测控制单元和制动钳之间的液压回路中的空气	防抱死刹车模块 (ABS)
sp03345	正在启用制动踏板	防抱死刹车模块 (ABS)
sp03346	机油更换重置	扭矩分配控制模块 (TVM)
sp03347	变速箱数据传递	扭矩分配控制模块 (TVM)
sp03348	离合器调整	扭矩分配控制模块 (TVM)
sp03349	电动马达更换	扭矩分配控制模块 (TVM)
sp03350	自检	远程信息处理箱模块 (TBM)
sp03351	备用电池测试	远程信息处理箱模块 (TBM)
sp03352	清除TPM传感器审核	射频集线器模块 (RFH)
sp03353	清除TPM传感器警告	射频集线器模块 (RFH)
sp03354	重置维修信息	仪表模块 (IC)
sp03355	测试模式显示	仪表模块 (IC)
sp03356	目标标定	触觉车道反馈模块 (HALF)
sp03357	音频视频信号检测	娱乐信息模块 (ETM)

sp03358	卫星数字音频收音机模块(SDARS)模块同步指令	娱乐信息模块(ETM)
sp03359	PROXI 校准程序	电子换挡杆模块(ESM)
sp03360	出厂VIN码锁止	电子换挡杆模块(ESM)
sp03361	LED灯控制指令	电子换挡杆模块(ESM)
sp03362	转向角校准	电动助力转向模块(EPS)
sp03363	上传配置	娱乐多媒体控制模块(EMCM)
sp03364	读取触控板配置	娱乐多媒体控制模块(EMCM)
sp03365	触控板自测	娱乐多媒体控制模块(EMCM)
sp03366	触控板自校准	娱乐多媒体控制模块(EMCM)
sp03367	存储默认配置	娱乐多媒体控制模块(EMCM)
sp03368	PROXI 校准程序	传动系统控制模块(DTCM)
sp03369	分动箱重置	传动系统控制模块(DTCM)
sp03370	首次校准	传动系统控制模块(DTCM)
sp03371	校准重置	传动系统控制模块(DTCM)
sp03372	出厂VIN码锁止	底盘域控制模块(CDCM)
sp03373	加速器校准	底盘域控制模块(CDCM)
sp03374	AFLS 校正	自适应大灯模块(AFLS)
sp03375	主动对准程序:雷达校准	自适应巡航控制模块(ACC)
sp03376	自学习-传感器校准	主动空气动力模块右(AAMR)
sp03377	功率限制功能的减活	发动机控制模块(ECM)
sp03378	更换机动的节流阀	发动机控制模块(ECM)
sp03379	更换充气系统零部件	发动机控制模块(ECM)
sp03380	更换音轮	发动机控制模块(ECM)
sp03381	更换智能交流发动机模块(IAM)	发动机控制模块(ECM)
sp03382	自适应参数重置	发动机控制模块(ECM)
sp03383	重置自学习到的功能	发动机控制模块(ECM)
sp03384	液压回路卸压	变速器控制模块(TCM)
sp03385	更换变速箱	变速器控制模块(TCM)
sp03386	换挡杆松开电磁指令	变速器控制模块(TCM)
sp03387	控制单元重新编程	变速器控制模块(TCM)
sp03388	进气阀校准	防抱制动模块(ABS)
sp03389	纵向和横向传感器校准	防抱制动模块(ABS)
sp03390	先导阀校准	防抱制动模块(ABS)
sp03391	制动压力传感器校准	防抱制动模块(ABS)
sp03392	方向盘角度传感器偏移校准	防抱制动模块(ABS)

sp03393	音频视频信号检测	娱乐信息模块 (ETM)
sp03394	卫星数字音频收音机模块 (SDARS) 模块同步指令	娱乐信息模块 (ETM)
sp03395	转向角校准	电动助力转向模块 (EPS)
sp03396	重置维修信息	仪表板组模块 (IPC)
sp03397	测试模式显示	仪表板组模块 (IPC)
sp03398	目标标定	触觉车道反馈模块 (HALF)
sp03399	PROXI 校准程序	电子换挡杆模块 (ESM)
sp03400	出厂VIN码锁止	电子换挡杆模块 (ESM)
sp03401	LED灯控制指令	电子换挡杆模块 (ESM)
sp03402	主动对准程序: 雷达校准	自适应巡航控制模块 (ACC)
sp03403	清除TPM传感器审核	射频集线器模块 (RFH)
sp03404	清除TPM传感器警告	射频集线器模块 (RFH)
sp03405	出厂VIN码锁止	底盘域控制模块 (CDCM)
sp03406	加速器校准	底盘域控制模块 (CDCM)
sp03407	PROXI 校准程序	传动系统控制模块 (DTCM)
sp03408	分动箱重置	传动系统控制模块 (DTCM)
sp03409	首次校准	传动系统控制模块 (DTCM)
sp03410	校准重置	传动系统控制模块 (DTCM)
sp03411	上传配置	娱乐多媒体控制模块 (EMCM)
sp03412	读取触控板配置	娱乐多媒体控制模块 (EMCM)
sp03413	触控板自测	娱乐多媒体控制模块 (EMCM)
sp03414	触控板自校准	娱乐多媒体控制模块 (EMCM)
sp03415	存储默认配置	娱乐多媒体控制模块 (EMCM)
sp03416	自检	远程信息处理箱模块 (TBM)
sp03417	备用电池测试	远程信息处理箱模块 (TBM)
sp03418	机油更换重置	扭矩分配控制模块 (TVM)
sp03419	变速箱数据传递	扭矩分配控制模块 (TVM)
sp03420	离合器调整	扭矩分配控制模块 (TVM)
sp03421	电动马达更换	扭矩分配控制模块 (TVM)
sp03422	功率限制功能的减活	发动机控制模块 (ECM)
sp03423	更换机动的节流阀	发动机控制模块 (ECM)
sp03424	更换充气系统零部件	发动机控制模块 (ECM)
sp03425	更换音轮	发动机控制模块 (ECM)
sp03426	更换智能交流发动机模块 (IAM)	发动机控制模块 (ECM)
sp03427	自适应参数重置	发动机控制模块 (ECM)

sp03428	重置自学习到的功能	发动机控制模块 (ECM)
sp03429	液压回路卸压	变速器控制模块 (TCM)
sp03430	更换变速箱	变速器控制模块 (TCM)
sp03431	换挡杆松开电磁指令	变速器控制模块 (TCM)
sp03432	控制单元重新编程	变速器控制模块 (TCM)
sp03433	进气阀校准	防抱制动模块 (ABS)
sp03434	纵向和横向传感器校准	防抱制动模块 (ABS)
sp03435	先导阀校准	防抱制动模块 (ABS)
sp03436	制动压力传感器校准	防抱制动模块 (ABS)
sp03437	方向盘角度传感器偏移校准	防抱制动模块 (ABS)
sp03438	音频视频信号检测	娱乐信息模块 (ETM)
sp03439	卫星数字音频收音机模块 (SDARS) 模块同步指令	娱乐信息模块 (ETM)
sp03440	转向角校准	电动助力转向模块 (EPS)
sp03441	重置维修信息	仪表板组模块 (IPC)
sp03442	测试模式显示	仪表板组模块 (IPC)
sp03443	目标标定	触觉车道反馈模块 (HALF)
sp03444	PROXI 校准程序	电子换挡杆模块 (ESM)
sp03445	出厂VIN码锁止	电子换挡杆模块 (ESM)
sp03446	LED灯控制指令	电子换挡杆模块 (ESM)
sp03447	主动对准程序: 雷达校准	自适应巡航控制模块 (ACC)
sp03448	清除TPM传感器审核	射频集线器模块 (RFH)
sp03449	清除TPM传感器警告	射频集线器模块 (RFH)
sp03450	出厂VIN码锁止	底盘域控制模块 (CDCM)
sp03451	加速器校准	底盘域控制模块 (CDCM)
sp03452	PROXI 校准程序	传动系统控制模块 (DTCM)
sp03453	分动箱重置	传动系统控制模块 (DTCM)
sp03454	首次校准	传动系统控制模块 (DTCM)
sp03455	校准重置	传动系统控制模块 (DTCM)
sp03456	上传配置	娱乐多媒体控制模块 (EMCM)
sp03457	读取触控板配置	娱乐多媒体控制模块 (EMCM)
sp03458	触控板自测	娱乐多媒体控制模块 (EMCM)
sp03459	触控板自校准	娱乐多媒体控制模块 (EMCM)
sp03460	存储默认配置	娱乐多媒体控制模块 (EMCM)
sp03461	自检	远程信息处理箱模块 (TBM)
sp03462	备用电池测试	远程信息处理箱模块 (TBM)

sp03463	机油更换重置	扭矩分配控制模块 (TVM)
sp03464	变速箱数据传递	扭矩分配控制模块 (TVM)
sp03465	离合器调整	扭矩分配控制模块 (TVM)
sp03466	电动马达更换	扭矩分配控制模块 (TVM)
sp03467	功率限制功能的减活	发动机控制模块 (ECM)
sp03468	更换机动的节流阀	发动机控制模块 (ECM)
sp03469	更换充气系统零部件	发动机控制模块 (ECM)
sp03470	更换音轮	发动机控制模块 (ECM)
sp03471	更换智能交流发动机模块 (IAM)	发动机控制模块 (ECM)
sp03472	自适应参数重置	发动机控制模块 (ECM)
sp03473	重置自学习到的功能	发动机控制模块 (ECM)
sp03474	液压回路卸压	变速器控制模块 (TCM)
sp03475	更换变速箱	变速器控制模块 (TCM)
sp03476	换档杆松开电磁指令	变速器控制模块 (TCM)
sp03477	控制单元重新编程	变速器控制模块 (TCM)
sp03478	进气阀校准	防抱制动模块 (ABS)
sp03479	纵向和横向传感器校准	防抱制动模块 (ABS)
sp03480	先导阀校准	防抱制动模块 (ABS)
sp03481	制动压力传感器校准	防抱制动模块 (ABS)
sp03482	方向盘角度传感器偏移校准	防抱制动模块 (ABS)
sp03483	音频视频信号检测	娱乐信息模块 (ETM)
sp03484	卫星数字音频收音机模块 (SDARS) 模块同步指令	娱乐信息模块 (ETM)
sp03485	转向角校准	电动助力转向模块 (EPS)
sp03486	重置维修信息	仪表板组模块 (IPC)
sp03487	测试模式显示	仪表板组模块 (IPC)
sp03488	目标标定	触觉车道反馈模块 (HALF)
sp03489	PROXI 校准程序	电子换挡杆模块 (ESM)
sp03490	出厂VIN码锁止	电子换挡杆模块 (ESM)
sp03491	LED灯控制指令	电子换挡杆模块 (ESM)
sp03492	主动对准程序: 雷达校准	自适应巡航控制模块 (ACC)
sp03493	清除TPM传感器审核	射频集线器模块 (RFH)
sp03494	清除TPM传感器警告	射频集线器模块 (RFH)
sp03495	出厂VIN码锁止	底盘域控制模块 (CDCM)
sp03496	加速器校准	底盘域控制模块 (CDCM)
sp03497	PROXI 校准程序	传动系统控制模块 (DTCM)

sp03498	分动箱重置	传动系统控制模块 (DTCM)
sp03499	首次校准	传动系统控制模块 (DTCM)
sp03500	校准重置	传动系统控制模块 (DTCM)
sp03501	上传配置	娱乐多媒体控制模块 (EMCM)
sp03502	读取触控板配置	娱乐多媒体控制模块 (EMCM)
sp03503	触控板自测	娱乐多媒体控制模块 (EMCM)
sp03504	触控板自校准	娱乐多媒体控制模块 (EMCM)
sp03505	存储默认配置	娱乐多媒体控制模块 (EMCM)
sp03506	自检	远程信息处理箱模块 (TBM)
sp03507	备用电池测试	远程信息处理箱模块 (TBM)
sp03508	机油更换重置	扭矩分配控制模块 (TVM)
sp03509	变速箱数据传递	扭矩分配控制模块 (TVM)
sp03510	离合器调整	扭矩分配控制模块 (TVM)
sp03511	电动马达更换	扭矩分配控制模块 (TVM)
sp03512	功率限制功能的减活	发动机控制模块 (ECM)
sp03513	更换机动的节流阀	发动机控制模块 (ECM)
sp03514	更换充气系统零部件	发动机控制模块 (ECM)
sp03515	更换音轮	发动机控制模块 (ECM)
sp03516	更换智能交流发动机模块 (IAM)	发动机控制模块 (ECM)
sp03517	自适应参数重置	发动机控制模块 (ECM)
sp03518	重置自学习到的功能	发动机控制模块 (ECM)
sp03519	液压回路卸压	变速器控制模块 (TCM)
sp03520	更换变速箱	变速器控制模块 (TCM)
sp03521	换挡杆松开电磁指令	变速器控制模块 (TCM)
sp03522	控制单元重新编程	变速器控制模块 (TCM)
sp03523	进气阀校准	防抱制动模块 (ABS)
sp03524	纵向和横向传感器校准	防抱制动模块 (ABS)
sp03525	先导阀校准	防抱制动模块 (ABS)
sp03526	制动压力传感器校准	防抱制动模块 (ABS)
sp03527	方向盘角度传感器偏移校准	防抱制动模块 (ABS)
sp03528	音频视频信号检测	娱乐信息模块 (ETM)
sp03529	卫星数字音频收音机模块 (SDARS) 模块同步指令	娱乐信息模块 (ETM)
sp03530	转向角校准	电动助力转向模块 (EPS)
sp03531	重置维修信息	仪表板组模块 (IPC)
sp03532	测试模式显示	仪表板组模块 (IPC)

sp03533	目标标定	触觉车道反馈模块 (HALF)
sp03534	PROXI 校准程序	电子换挡杆模块 (ESM)
sp03535	出厂VIN码锁止	电子换挡杆模块 (ESM)
sp03536	LED灯控制指令	电子换挡杆模块 (ESM)
sp03537	主动对准程序:雷达校准	自适应巡航控制模块 (ACC)
sp03538	清除TPM传感器审核	射频集线器模块 (RFH)
sp03539	清除TPM传感器警告	射频集线器模块 (RFH)
sp03540	出厂VIN码锁止	底盘域控制模块 (CDCM)
sp03541	加速器校准	底盘域控制模块 (CDCM)
sp03542	PROXI 校准程序	传动系统控制模块 (DTCM)
sp03543	分动箱重置	传动系统控制模块 (DTCM)
sp03544	首次校准	传动系统控制模块 (DTCM)
sp03545	校准重置	传动系统控制模块 (DTCM)
sp03546	上传配置	娱乐多媒体控制模块 (EMCM)
sp03547	读取触控板配置	娱乐多媒体控制模块 (EMCM)
sp03548	触控板自测	娱乐多媒体控制模块 (EMCM)
sp03549	触控板自校准	娱乐多媒体控制模块 (EMCM)
sp03550	存储默认配置	娱乐多媒体控制模块 (EMCM)
sp03551	自检	远程信息处理箱模块 (TBM)
sp03552	备用电池测试	远程信息处理箱模块 (TBM)
sp03553	机油更换重置	扭矩分配控制模块 (TVM)
sp03554	变速箱数据传递	扭矩分配控制模块 (TVM)
sp03555	离合器调整	扭矩分配控制模块 (TVM)
sp03556	电动马达更换	扭矩分配控制模块 (TVM)
sp03557	功率限制功能的减活	发动机控制模块 (ECM)
sp03558	更换机动的节流阀	发动机控制模块 (ECM)
sp03559	更换充气系统零部件	发动机控制模块 (ECM)
sp03560	更换音轮	发动机控制模块 (ECM)
sp03561	更换智能交流发动机模块 (IAM)	发动机控制模块 (ECM)
sp03562	自适应参数重置	发动机控制模块 (ECM)
sp03563	重置自学习到的功能	发动机控制模块 (ECM)
sp03564	液压回路卸压	变速器控制模块 (TCM)
sp03565	更换变速箱	变速器控制模块 (TCM)
sp03566	换挡杆松开电磁指令	变速器控制模块 (TCM)
sp03567	控制单元重新编程	变速器控制模块 (TCM)

sp03568	进气阀校准	防抱制动模块 (ABS)
sp03569	纵向和横向传感器校准	防抱制动模块 (ABS)
sp03570	先导阀校准	防抱制动模块 (ABS)
sp03571	制动压力传感器校准	防抱制动模块 (ABS)
sp03572	方向盘角度传感器偏移校准	防抱制动模块 (ABS)
sp03573	音频视频信号检测	娱乐信息模块 (ETM)
sp03574	卫星数字音频收音机模块 (SDARS) 模块同步指令	娱乐信息模块 (ETM)
sp03575	转向角校准	电动助力转向模块 (EPS)
sp03576	重置维修信息	仪表板组模块 (IPC)
sp03577	测试模式显示	仪表板组模块 (IPC)
sp03578	目标标定	触觉车道反馈模块 (HALF)
sp03579	PROXI 校准程序	电子换挡杆模块 (ESM)
sp03580	出厂VIN码锁止	电子换挡杆模块 (ESM)
sp03581	LED灯控制指令	电子换挡杆模块 (ESM)
sp03582	主动对准程序: 雷达校准	自适应巡航控制模块 (ACC)
sp03583	清除TPM传感器审核	射频集线器模块 (RFH)
sp03584	清除TPM传感器警告	射频集线器模块 (RFH)
sp03585	出厂VIN码锁止	底盘域控制模块 (CDCM)
sp03586	加速器校准	底盘域控制模块 (CDCM)
sp03587	PROXI 校准程序	传动系统控制模块 (DTCM)
sp03588	分动箱重置	传动系统控制模块 (DTCM)
sp03589	首次校准	传动系统控制模块 (DTCM)
sp03590	校准重置	传动系统控制模块 (DTCM)
sp03591	上传配置	娱乐多媒体控制模块 (EMCM)
sp03592	读取触控板配置	娱乐多媒体控制模块 (EMCM)
sp03593	触控板自测	娱乐多媒体控制模块 (EMCM)
sp03594	触控板自校准	娱乐多媒体控制模块 (EMCM)
sp03595	存储默认配置	娱乐多媒体控制模块 (EMCM)
sp03596	自检	远程信息处理箱模块 (TBM)
sp03597	备用电池测试	远程信息处理箱模块 (TBM)
sp03598	机油更换重置	扭矩分配控制模块 (TVM)
sp03599	变速箱数据传递	扭矩分配控制模块 (TVM)
sp03600	离合器调整	扭矩分配控制模块 (TVM)
sp03601	电动马达更换	扭矩分配控制模块 (TVM)
sp03602	功率限制功能的减活	发动机控制模块 (ECM)

sp03603	更换机动的节流阀	发动机控制模块 (ECM)
sp03604	更换充气系统零部件	发动机控制模块 (ECM)
sp03605	更换音轮	发动机控制模块 (ECM)
sp03606	更换智能交流发动机模块 (IAM)	发动机控制模块 (ECM)
sp03607	自适应参数重置	发动机控制模块 (ECM)
sp03608	重置自学习到的功能	发动机控制模块 (ECM)
sp03609	液压回路卸压	变速器控制模块 (TCM)
sp03610	更换变速箱	变速器控制模块 (TCM)
sp03611	换档杆松开电磁指令	变速器控制模块 (TCM)
sp03612	控制单元重新编程	变速器控制模块 (TCM)
sp03613	进气阀校准	防抱制动模块 (ABS)
sp03614	纵向和横向传感器校准	防抱制动模块 (ABS)
sp03615	先导阀校准	防抱制动模块 (ABS)
sp03616	制动压力传感器校准	防抱制动模块 (ABS)
sp03617	方向盘角度传感器偏移校准	防抱制动模块 (ABS)
sp03618	拖车钩禁用	泊车辅助模块 (PAM)
sp03619	拖车钩启用	泊车辅助模块 (PAM)
sp03620	重置里程表	仪表板模块 (IPC)
sp03621	重置维修信息	仪表板模块 (IPC)
sp03622	禁用安全带提醒	仪表板模块 (IPC)
sp03623	启用安全带提醒	仪表板模块 (IPC)
sp03624	上一次服务的日期	仪表板模块 (IPC)
sp03625	自学习马达测试	加热, 通风和空调模块 (HVAC)
sp03626	断开电源	娱乐信息模块 (ETM)
sp03627	接通电源并禁用用户输入	娱乐信息模块 (ETM)
sp03628	音频视频信号检测	娱乐信息模块 (ETM)
sp03629	转向角校准	电动助力转向模块 (EPS)
sp03630	ECU重新启动程序	集中信息处理模块 (CTM)
sp03631	激活防火系统	车身控制器模块 (BCM)
sp03632	LIN线检查请求	车身控制器模块 (BCM)
sp03633	警报器检查	车身控制器模块 (BCM)
sp03634	超声波传感器检查	车身控制器模块 (BCM)
sp03635	AFLS 校正	自适应大灯模块 (AFLS)
sp03636	功率限制功能的减活	发动机控制模块 (ECM)
sp03637	更换机动的节流阀	发动机控制模块 (ECM)

sp03638	更换充气系统零部件	发动机控制模块 (ECM)
sp03639	进气歧管更换	发动机控制模块 (ECM)
sp03640	更换音轮	发动机控制模块 (ECM)
sp03641	更换智能交流发动机模块 (IAM)	发动机控制模块 (ECM)
sp03642	自适应参数重置	发动机控制模块 (ECM)
sp03643	重置自学习到的功能	发动机控制模块 (ECM)
sp03644	液压回路卸压	变速器控制模块 (TCM)
sp03645	更换变速箱	变速器控制模块 (TCM)
sp03646	换档杆松开电磁指令	变速器控制模块 (TCM)
sp03647	控制单元重新编程	变速器控制模块 (TCM)
sp03648	静态测试	防抱制动模块 (ABS)
sp03649	纵向加速度传感器校准测试	防抱制动模块 (ABS)
sp03650	清除TPM警告	胎压监控模块 (TPM)
sp03651	清除TPM传感器滚动测试结果	胎压监控模块 (TPM)
sp03652	更新前后轴标称轮胎压力值	胎压监控模块 (TPM)
sp03653	编程左前轮胎传感器ID	胎压监控模块 (TPM)
sp03654	编程左后轮胎传感器ID	胎压监控模块 (TPM)
sp03655	编程右前轮胎传感器ID	胎压监控模块 (TPM)
sp03656	编程右后轮胎传感器ID	胎压监控模块 (TPM)
sp03657	TPM传感器滚动测试	胎压监控模块 (TPM)
sp03658	拖车钩禁用	泊车辅助模块 (PAM)
sp03659	拖车钩启用	泊车辅助模块 (PAM)
sp03660	重置里程表	仪表板模块 (IPC)
sp03661	重置维修信息	仪表板模块 (IPC)
sp03662	禁用安全带提醒	仪表板模块 (IPC)
sp03663	启用安全带提醒	仪表板模块 (IPC)
sp03664	上一次服务的日期	仪表板模块 (IPC)
sp03665	翼片致动器学习测试	加热, 通风和空调模块 (HVAC)
sp03666	ECU重新启动程序	集中信息处理模块 (CTM)
sp03667	激活防火系统	车身控制器模块 (BCM)
sp03668	LIN线检查请求	车身控制器模块 (BCM)
sp03669	LIN超声波传感器检查	车身控制器模块 (BCM)
sp03670	功率限制功能的减活	发动机控制模块 (ECM)
sp03671	激活风扇制冷	发动机控制模块 (ECM)
sp03672	自适应参数重置	发动机控制模块 (ECM)

sp03673	重置自学习到的功能	发动机控制模块 (ECM)
sp03674	更换变速箱	变速器控制模块 (TCM)
sp03675	换挡杆松开电磁指令	变速器控制模块 (TCM)
sp03676	静态测试	防抱死刹车模块 (ABS)
sp03677	拖车钩禁用	泊车辅助模块 (PAM)
sp03678	拖车钩启用	泊车辅助模块 (PAM)
sp03679	重置里程表	仪表模块 (IC)
sp03680	重置维修信息	仪表模块 (IC)
sp03681	禁用安全带提醒	仪表模块 (IC)
sp03682	启用安全带提醒	仪表模块 (IC)
sp03683	上一次服务的日期	仪表模块 (IC)
sp03684	执行器校准测试	空调模块 (HVAC)
sp03685	激活防火系统	车身控制模块 (BCM)
sp03686	功率限制功能的减活	发动机控制模块 (ECM)
sp03687	激活风扇制冷	发动机控制模块 (ECM)
sp03688	自适应参数重置	发动机控制模块 (ECM)
sp03689	重置自学习到的功能	发动机控制模块 (ECM)
sp03690	更换变速箱	变速器控制模块 (TCM)
sp03691	换挡杆松开电磁指令	变速器控制模块 (TCM)
sp03692	静态测试	防抱死刹车模块 (ABS)
sp03693	拖车钩禁用	泊车辅助模块 (PAM)
sp03694	拖车钩启用	泊车辅助模块 (PAM)
sp03695	重置里程表	仪表模块 (IC)
sp03696	重置维修信息	仪表模块 (IC)
sp03697	禁用安全带提醒	仪表模块 (IC)
sp03698	启用安全带提醒	仪表模块 (IC)
sp03699	上一次服务的日期	仪表模块 (IC)
sp03700	执行器校准测试	空调模块 (HVAC)
sp03701	激活防火系统	车身控制模块 (BCM)