

卡特彼勒机械功能表

软件版本:		V21.00								
系统	系统	系统	系统	版本信息	读故障码	清故障码	读数据流	动作测试	特殊功能	备注
320D/323D	液压系统			√	√	√	√			
	发动机控制模块			√	√	√	√		√	1. 读喷油嘴数据 2. 写喷油嘴数据 3. 喷油嘴互换测试 4. 断缸测试 5. 配置
312	液压系统			√	√	√	√			
	发动机控制模块			√	√	√	√		√	1. 读喷油嘴数据 2. 写喷油嘴数据 3. 喷油嘴互换测试 4. 断缸测试 5. 配置
320C/323C				√	√	√	√		√	1. 配置组 2. 机器选装部件 3. 控制输入安装 4. 行车速度换挡参数 5. 油门旋钮发动机转速 6. 油门旋钮液压力百分比 7. 推荐的维护时间间隔
385C/385D	液压系统			√	√	√	√			
	发动机控制模块			√	√	√	√		√	1. 读喷油嘴数据 2. 写喷油嘴数据 3. 喷油嘴互换测试 4. 断缸测试 5. 配置
330C/330D	液压系统			√	√	√	√		√	1. 配置组 2. 机器选装部件 3. 控制输入安装 4. 行车速度换挡参数 5. 油门旋钮发动机转速 6. 油门旋钮液压力百分比
	发动机控制模块			√	√	√	√		√	1. 喷油嘴数据#模式 1 2. 喷油嘴互换测试 3. 喷油嘴数据#模式 2 4. 断缸测试 5. 配置功能
	监视器			√						
325D/329D	液压系统			√	√	√	√		√	1. 配置组 2. 机器选装部件 3. 控制输入安装 4. 行车速度换挡参数 5. 油门旋钮发动机转速 6. 油门旋钮液压力百分比 7. 推荐的维护时间间隔
	发动机控制模块			√	√	√	√		√	1. 喷油嘴数据#模式1 2. 喷油嘴互换测试 3. 喷油嘴数据#模式2 4. 断缸测试 5. 配置功能
	监视器			√						