



深圳市朗仁科技有限公司 Shenzhen Xtooltech Co., Ltd

依维柯功能表 V6.63

提示及说明:

- * 表示此功能为新增功能.
- √ 表示此功能支持.
- 表示此功能不支持.
- ※ 表示此功能部分支持.

系统	读取版本信息	读取故障码	清除故障码	读取数据流	动作测试	特殊功能
EDC 16 BOSCH	√	√	√	√		
EDC16C39.5	√	√	√	√		
博世EDC MS6.3	√	√	√	√		
ABS8/ASR8/ESP8博世	√	√	√	√		
EDC 7 BOSCH	√	√	√	√	1. 冷却液指示器 2. 冷却液温度指示器 3. 断缸测试 4. 清除故障 5. 柴油过滤加热继电器 6. EDC 灯 7. 引擎刹车灯 8. 引擎刹车电磁阀 9. 电热塞预热指示 10. 预热塞继电器 11. 机油压力指示器 12. 机油压力指示器 13. 速度限制灯	
ABS 2X Knorr-博世	√	√	√	√		
ECAS 欧洲货运改装	√	√	√	√		
IBC 新欧洲货运	√	√	√	√		
IC 新欧洲货运	√	√	√	√	1. PTO(动力输出)1 2. 左转向指示灯 3. 右转向灯 4. 警告灯 5. PTO(动力输出)1 6. 前部横向差速锁警告灯 7. 纵向差速锁(半档组)告警灯 8. 后横向差速锁告警灯 9. 里程表测试 10. 所有指示灯已激活 11. 档位降低指示灯等	
博世EDC MS6.2 版本 1	√	√	√	√	1. 进气预热继电器 2. 发动机制动 3. 增压压力电磁阀	
博世EDC MS6.2 版本 2	√	√	√	√	1. 进气预热继电器 2. 发动机制动 3. 增压压力电磁阀 4. 进气预热指示灯 5. 发动机控制故障灯	
DeNoxtronic 2	√	√	√	√		
VCM-防盗系统	√	√	√	√		
扩展模块	√	√	√	√		

依维柯车身控制	√	√	√	√	<ol style="list-style-type: none"> 1. 驾驶室灯按钮 2. 前部示宽器 3. 入车灯 4. 入车灯(驾驶室低)/驾驶室内部白色照明灯(驾驶室高) 5. 顶棚打开/关闭马达 6. 低速电动雨刮器 7. 高速电动雨刮器 8. 挡风玻璃清洗器/挡风玻璃雨刮器 9. 大灯清洗器(可用) 10. 驾驶室内部红色指示灯驾驶室高 11. 车身制造商推荐的倒档(可选的) 12. 辅助照明灯(可用)
组合仪表	√	√	√	√	
艾利逊4代	√		√	√	
驾驶员车门模块	√	√	√	√	
乘客车门模块	√	√	√	√	
EBS WABCO	√	√	√	√	
EUROTRONIC 2	√	√	√	√	
车身电脑	√	√	√	√	<ol style="list-style-type: none"> 1. 回旋式灯1 2. 回旋式灯2 3. 踏步照明 4. 前部外廓尺寸灯 5. 驾驶室内部白灯 6. 开关照明 7. 前挡风玻璃加热器继电器 8. 电动刮水器-低速 9. 电动刮水器-高速 10. 天窗打开/关闭马达 11. 气动喇叭
前车架电脑	√	√	√	√	<ol style="list-style-type: none"> 1. 左转向指示灯 2. 右转向指示灯 3. 左侧驻车灯 4. 右侧驻车灯 5. 喇叭 6. 风扇(低速) 7. 风扇(高速) 8. 近光大灯(左) 9. 近光大灯(右) 10. 主光大灯(左) 11. 主光大灯(右) 12. 辅助灯 13. 雾灯
韦伯科-IVTM	√	√	√	√	
空气加热器	√	√	√	√	
EDC 7 UC31	√	√	√	√	
ABS D/E/E2	√	√	√	√	
驾驶室模块	√			√	<ol style="list-style-type: none"> 1. 红灯 2. 大灯清洗器 3. 挡风玻璃清洗器 4. 窗帘马达向上/向下调节
后车架电脑	√	√	√	√	<ol style="list-style-type: none"> 1. 挂车右维度灯 2. 挂车左维度灯 3. 挂车右指示灯 4. 挂车左指示灯 5. 挂车灯 6. 阀门变速箱上激活PTO 7. 挂车倒档灯 8. T挂车后雾灯等
车身电脑2	√	√	√	√	<ol style="list-style-type: none"> 1. 前挡风玻璃加热器继电器 2. 电动刮水器-低速 3. 电动刮水器-高速 4. 天窗打开/关闭马达 5. 气动喇叭 6. 回旋式灯1 7. 回旋式灯2 8. 踏步照明 9. 前部外廓尺寸灯 10. 驾驶室内部白灯 11. 开关照明

Trakker底盘电子模块	√	√	√	√		
IC(仪表盘) 特拉克	√	√	√	√	<ul style="list-style-type: none"> 1. 不严重故障警告灯 2. 严重故障警告灯(停止) 3. 转速表故障指示灯 4. 左转向灯 5. 右转向灯 6. PT01指示灯 7. PT02指示灯 8. 前部横向差速锁警告灯 9. 纵向差速锁(分流器)警告 10. 后部横向差速锁警告灯 11. 档位降低指示灯等 	
ECAS UABCO CAN	√	√	√	√		
BOSCH_EDC17 CP F1C	√	√	√	√		

XTOOL