



东风雷诺标定功能表 V21.00

提示及说明:

- * 表示此功能为新增功能.
- √ 表示此功能支持。
- 表示此功能不支持。
- ※ 表示此功能部分支持。

系统	支持的版本号	读取版本信息	读取标定数据	写入标定数据	备注
东风雷诺EDC7标定	P509_V46	√	√	√	写入数据标定 1. 发动机怠速微调 2. 发动机传感器 3. 车下启动与停止开关 4. 发动机启动控制
	P509_V48	√	√	√	5. 共轨行安装 6. 进气预热控制 7. 排气门制动控制 8. 其他附件
	P781_V48	√	√	√	写入数据标定 1. 发动机怠速微调 2. 空调控制 3. 进气预热控制 4. 巡航控制
东风博世EDC17P880标定	P880_V700		√	√	写入标定数据 1. 最高车速 2. 怠速调整
	P880_V720		√	√	
	P880_V730		√	√	
	P880_V731		√	√	
	P880_V740		√	√	
	P880_V750		√	√	
东风博世EDC17P1186标定	P1186_V750		√	√	写入标定数据 1. 最高车速 2. 怠速调整
	P1186_V760		√	√	
	P1186_V770 标定1		√	√	写入标定数据 1. 最高车速 2. 怠速调整
	P1186_V770 标定2		√	√	3. 冷却风扇控制
东风博世EDC17P1188标定	P1188_V740		√	√	写入标定数据 1. 最高车速限制 2. 怠速调整 3. 共轨管(泄压阀) 4. 冷却风扇控制 5. 重置ECU