

曼动力功能表 V21.03

提示及说明:

- * 表示此功能为新增功能。
- √ 表示此功能支持。
- 表示此功能不支持。
- ※ 表示此功能部分支持。

系统	系统	系统	系统	系统	读取版本信息	读取故障码	清除故障码	读取数据流	读取冻结帧	动作测试	特殊功能	备注
按电控系统分	曼动力博世系统	博世柴油喷射电子控制EDC MS5/M(S)5系统			√	√	√	√				
按电控系统分	曼动力博世系统	博世柴油喷射电子控制EDC MS6.1系统	博世柴油喷射电子控制EDC MS6.1系统 (版本1)		√	√	√	√				
按电控系统分	曼动力博世系统	博世柴油喷射电子控制EDC MS6.1系统	博世柴油喷射电子控制EDC MS6.1系统 (版本2)		√	√	√	√				
按电控系统分	曼动力博世系统	博世柴油喷射电子控制EDC MS6.4系统			√	√	√	√		√		动作测试 1. 预热管电阻 2. 预热警告灯 3. 诊断警告灯
按电控系统分	曼动力博世系统	博世柴油喷射电子控制EDC 7系统	博世柴油喷射电子控制EDC 7系统 (版本1)		√	√	√	√				
按电控系统分	曼动力博世系统	博世柴油喷射电子控制EDC 7系统	博世柴油喷射电子控制EDC 7系统 (版本2)	博世柴油喷射电子控制EDC 7系统	√	√	√	√				
按电控系统分	曼动力博世系统	博世柴油喷射电子控制EDC 7系统	博世柴油喷射电子控制EDC 7系统 (版本2)	博世柴油喷射电子控制EDC 7主系统	√	√	√	√				
按电控系统分	曼动力博世系统	博世柴油喷射电子控制EDC 7系统	博世柴油喷射电子控制EDC 7系统 (版本2)	博世柴油喷射电子控制EDC 7副系统	√	√	√	√				
按电控系统分	曼动力博世系统	博世柴油喷射电子控制EDC 7C32系统	博世柴油喷射电子控制EDC 7C32系统		√	√	√	√		√		动作测试 1. PTO(动力输出)1 2. 左转向指示灯 3. 右转向灯 4. 警告灯 5. PTO(动力输出)2 6. 前部横向差速锁警告灯 7. 纵向差速锁(半档组)警告灯 8. 后横向差速锁警告灯 9. 里程表测试 10. 所有指示灯已激活 11. 挡位降低指示灯 12. 预热警告灯 13. 限速器警告灯 14. 加热式后视镜警告灯 15. 转速表故障灯 16. 主光束大灯 17. 警告灯和不严重故障 18. 燃油存储警告灯 19. 燃油液位测试 20. 危险警告灯 21. 仪表盘故障
按电控系统分	曼动力博世系统	博世柴油喷射电子控制EDC 7C32系统	博世柴油喷射电子控制EDC 7C32主系统		√	√	√	√				
按电控系统分	曼动力博世系统	博世柴油喷射电子控制EDC 7C32系统	博世柴油喷射电子控制EDC 7C32副系统		√	√	√	√				
按发动机型号分	D2866L0H23	博世EDC MS5 欧2发动机系统			√	√	√	√				
按发动机型号分	D2866L0H25	博世EDC MS5 欧2发动机系统			√	√	√	√				
按发动机型号分	D2866L0H27	博世EDC MS5 欧3发动机系统			√	√	√	√				
按发动机型号分	D2866L0H28	博世EDC MS5 欧3发动机系统			√	√	√	√				
按发动机型号分	D2866L0H29	博世EDC MS5 欧3发动机系统			√	√	√	√				
按发动机型号分	D2876L0H01	博世EDC MS5 欧2发动机系统			√	√	√	√				