



珀金斯 V21.03功能表

提示及说明:

- * 表示此功能为新增功能.
- √ 表示此功能支持.
- 表示此功能不支持.
- ※ 表示此功能部分支持.

系统路径				读取版本信息	读取故障码	清除故障码	读取数据流	读取冻结帧	动作测试	特殊功能	备注
博世柴油共轨	博世共轨 EDC16UC40 (国三)	静态数据诊断		√	√	√			√		动作测试 1. 高压测试 2. 加速测试 3. 断缸测试 4. 压缩测试 5. 启动故障信息 6. 空调继电器驱动测试 7. 冷启动灯测试 8. 排气制动阀
博世柴油共轨	博世共轨 EDC16UC40 (国三)	动态数据诊断		√			√		√	√	动作测试 1. 故障灯 2. 冷启动灯 特殊功能 1. 启动故障信息 2. 压缩测试 3. 怠速转速比较 4. 高压测试 5. 高速测试
博世柴油共轨	博世共轨 EDC17 (国四)	雷沃P1065 EDC17CV44带尿素	雷沃P1065 EDC17CV44带尿素 (K)	√	√	√	√		√	√	动作测试 1. 空调压缩机 2. 增压器执行器 3. 废气再循环执行器 4. 发动机转速测试 5. 预热指示灯测试 6. 故障灯测试 7. 燃油计量执行器测试 8. 系统灯测试 9. 节气阀执行器测试 10. 可变涡流执行器测试 11. 替代轨压设定点信号测试 12. 外部测试值 13. 选定缸喷油特性状态测试 14. SCR-喷射阀 15. SCR-加热压力曲线 16. SCR-尿素罐加热 17. AdBlue供给泵 18. AdBlue4/2通路阀 19. SCR加热回流曲线
博世柴油共轨	博世共轨 EDC17 (国四)	雷沃P1065 EDC17CV44带尿素	雷沃P1065 EDC17CV44带尿素	√	√	√	√				
博世柴油共轨	博世共轨 EDC17 (国四)	雷沃P1064 EDC17CV54带EGR	雷沃P1064 EDC17CV54带EGR (K)	√	√	√	√		√		动作测试 1. 空调压缩机 2. 增压强执行器 3. 废气再循环执行器 4. 发动机转速测试 5. 预热指示灯测试 6. 故障灯测试 7. 燃油计量执行器测试 8. 系统灯测试 9. 节气阀执行器测试 10. 可变涡流执行器测试 11. 替代轨压设定点信号测试 12. 外部测试值 13. 选定缸喷油特性状态测试 功能测试 1. 断缸 (喷射关闭) 测试 2. 发动机转速比较 3. 启动故障信息测试 匹配/设置 1. 清除PRV 阀超时次数 2. 清除PRV 阀超时时间 3. 读写CAL_ID 4. VIN码刷写

博世柴油共轨	博世共轨EDC17(国四)	雷沃P1064 EDC17CV54带EGR	雷沃P1064 EDC17CV54带EGR(CAN)	√	√	√	√	√	动作测试 1. 空调压缩机 2. 增压强执行器 3. 废气再循环执行器 4. 发动机转速测试 5. 预热指示灯测试 6. 故障灯测试 7. 燃油计量执行器测试 8. 系统灯测试 9. 节气阀执行器测试 10. 可变涡流执行器测试 11. 替代轨压设定点信号测试 12. 外部测试值 13. 选定缸喷油特性状态测试 功能测试 1. 断缸(喷射关闭)测试 2. 发动机转速比较 3. 启动故障信息测试 匹配/设置 1. 清除PRV阀超时次数 2. 清除PRV阀超时时间 3. 读写CAL_ID 4. VIN码刷写
博世柴油共轨	博世共轨EDC17(国四)	雷沃P1759 EDC17CV54带EGR	雷沃P1759 EDC17CV54带EGR(K)	√	√	√	√	√	动作测试 1. 空调压缩机 2. 增压强执行器 3. 废气再循环执行器 4. 发动机转速测试 5. 预热指示灯测试 6. 故障灯测试 7. 燃油计量执行器测试 8. 系统灯测试 9. 节气阀执行器测试 10. 可变涡流执行器测试 11. 替代轨压设定点信号测试 12. 外部测试值 13. 选定缸喷油特性状态测试 功能测试 1. 断缸(喷射关闭)测试 2. 发动机转速比较 3. 启动故障信息测试 匹配/设置 1. 清除PRV阀超时次数 2. 清除PRV阀超时时间 3. 读写CAL_ID 4. VIN码刷写
博世柴油共轨	博世共轨EDC17(国四)	雷沃P1759 EDC17CV54带EGR	雷沃P1759 EDC17CV54带EGR(CAN)	√	√	√	√	√	动作测试 1. 空调压缩机 2. 增压强执行器 3. 废气再循环执行器 4. 发动机转速测试 5. 预热指示灯测试 6. 故障灯测试 7. 燃油计量执行器测试 8. 系统灯测试 9. 节气阀执行器测试 10. 可变涡流执行器测试 11. 替代轨压设定点信号测试 12. 外部测试值 13. 选定缸喷油特性状态测试 功能测试 1. 断缸(喷射关闭)测试 2. 发动机转速比较 3. 启动故障信息测试 匹配/设置 1. 清除PRV阀超时次数 2. 清除PRV阀超时时间 3. 读写CAL_ID 4. VIN码刷写
南岳单体泵	南岳单体泵R01四缸				√	√	√	√	特殊功能 1. 断缸测试 2. 怠速调整
南岳单体泵	南岳单体泵R01六缸				√	√	√	√	特殊功能 1. 断缸测试 2. 怠速调整
南岳单体泵	南岳单体泵R02四缸霍尔传感器				√	√	√	√	特殊功能 1. 断缸测试 2. 怠速调整

南岳单体泵	南岳单体泵R02六缸霍尔传感器			√	√	√	√			√	特殊功能 1. 断缸测试 2. 怠速调整
南岳单体泵	南岳单体泵R03			√	√	√	√				
威特单体泵	威特单体泵系统(J1939)			√	√	√	√				
威特单体泵	威特单体泵系统(珀金斯)(RS232)			√	√	√	√				

XTOOL