



中国重汽天然气功能表 V21.00

提示及说明:

- * 表示此功能为新增功能.
- √ 表示此功能支持.
- 表示此功能不支持.
- ※ 表示此功能部分支持.

系统	系统	读取版本信息	读取故障码	清除故障码	读取数据流	读取冻结帧	动作测试	特殊功能	备注
重汽天然气10L系统	进入诊断	√	√	√	√			√	特殊功能 1. 喷嘴测试 2. 点火/火花塞测试 3. 点火回路闭环测试 4. 闭环/自适应数据 5. 节气门诊断模式
重汽天然气7L/12L系统	进入诊断	√	√	√	√				
中国重汽博世(EGC4)天然气	博世(BOSCH)天然气系统	√	√	√	√			√	特殊功能 1. 读写车架号VIN码