



UD 功能表 V5.96

提示及说明:

- \* 表示此功能为新增功能。
- √ 表示此功能支持。
- 表示此功能不支持。
- ※ 表示此功能部分支持。

厂商	划分类型	年份	车型 / 型号	系统/电控模块	诊断接头	读取版本信息	读取故障码	清除故障码	读取数据流	动作测试	特殊功能
UD	按车型划分	2004年以前	UD 1200FD46TA	Engine (ECU)	OBD II -16		√	√	√	√	
UD	按车型划分	2004年以前	UD 1200FD47TA	ABS (BCU)	OBD II -16		√	√	√	√	
UD	按车型划分	2004年以前	UD 1400FD46TA	发动机 (ECU)	OBD II -16		√	√	√	√	
UD	按车型划分	2004年以前	UD 1400FD47TA	ABS (BCU)	OBD II -16		√	√	√	√	
UD	按车型划分	2004年以前	UD1800CS	发动机 (ECU)	OBD II -16		√	√	√	√	
UD	按车型划分	2004年以前	UD1800CS	ABS (BCU)	OBD II -16		√	√	√	√	
UD	按车型划分	2004年以前	UD 1800FD46TA	发动机 (ECU)	OBD II -16		√	√	√	√	
UD	按车型划分	2004年以前	UD 1800FD47TA	ABS (BCU)	OBD II -16		√	√	√	√	
UD	按车型划分	2004年以前	UD 2000FD46TA	发动机 (ECU)	OBD II -16		√	√	√	√	
UD	按车型划分	2004年以前	UD 2000FD47TA	ABS (BCU)	OBD II -16		√	√	√	√	
UD	按车型划分	2004年以前	UD 2300FD46TA	发动机 (ECU)	OBD II -16		√	√	√	√	
UD	按车型划分	2004年以前	UD 2300FD47TA	ABS (BCU)	OBD II -16		√	√	√	√	
UD	按车型划分	2004年以前	UD 2600FD46TA	发动机 (ECU)	OBD II -16		√	√	√	√	
UD	按车型划分	2004年以前	UD 2600FD47TA	ABS (BCU)	OBD II -16		√	√	√	√	
UD	按车型划分	2004年以前	UD 3300FD46TA	发动机 (ECU)	OBD II -16		√	√	√	√	
UD	按车型划分	2004年以前	UD 3300FD47TA	ABS (BCU)	OBD II -16		√	√	√	√	
UD	按车型划分	2004年以前	P11C/J08E系列	发动机 (ECU)	OBD II -16	√	√	√	√	√	
UD	按车型划分	2005年及以后	UD 1300J05D-TA	发动机 (ECU)	OBD II -16	√	√	√	√	√	
UD	按车型划分	2005年及以后	UD 1300J05D-TA	ABS (BCU)	OBD II -16		√	√	√	√	
UD	按车型划分	2005年及以后	UD 1400J05D-TA	发动机 (ECU)	OBD II -16	√	√	√	√	√	
UD	按车型划分	2005年及以后	UD 1400J05D-TA	ABS (BCU)	OBD II -16		√	√	√	√	
UD	按车型划分	2005年及以后	UD1800CS	发动机 (ECU)	OBD II -16	√	√	√	√	√	
UD	按车型划分	2005年及以后	UD1800CS	ABS (BCU)	OBD II -16		√	√	√	√	
UD	按车型划分	2005年及以后	UD 1800J08E	发动机 (ECU)	OBD II -16	√	√	√	√	√	
UD	按车型划分	2005年及以后	UD 1800J08E	ABS (BCU)	OBD II -16		√	√	√	√	
UD	按车型划分	2005年及以后	UD 2000J08E	发动机 (ECU)	OBD II -16	√	√	√	√	√	
UD	按车型划分	2005年及以后	UD 2000J08E	ABS (BCU)	OBD II -16		√	√	√	√	
UD	按车型划分	2005年及以后	UD 2300J08E	发动机 (ECU)	OBD II -16	√	√	√	√	√	
UD	按车型划分	2005年及以后	UD 2300J08E	ABS (BCU)	OBD II -16		√	√	√	√	
UD	按车型划分	2005年及以后	UD 2600J08E	发动机 (ECU)	OBD II -16	√	√	√	√	√	
UD	按车型划分	2005年及以后	UD 2600J08E	ABS (BCU)	OBD II -16		√	√	√	√	
UD	按车型划分	2005年及以后	UD 3300J08E	发动机 (ECU)	OBD II -16	√	√	√	√	√	
UD	按车型划分	2005年及以后	UD 3300J08E	ABS (BCU)	OBD II -16		√	√	√	√	
UD	按车型划分	2005年及以后	G105R/G107R 系列	发动机 (ECU)	OBD II -16		√	√	√	√	
UD	按车型划分	2005年及以后	P11C/J08E系列	发动机 (ECU)	OBD II -16	√	√	√	√	√	
UD	按车型划分	2005年及以后		发动机 (EURO4/EUR05)	OBD II -16	√	√	√	√	√	1. 冻结帧 2. 加速传感器校准 3. PTO加速传感器校准 4. 继电器检查 5. 燃油喷射停止测试 6. 读喷油嘴 7. 写喷油嘴
UD	按系统划分	2004及以前		发动机	OBD II -16	√	√	√	√	√	1. 加速度传感器调整到0% 2. 加速度传感器调整到100% 3. 动力输出加速度传感器调整到0% 4. 动力输出加速度传感器调整到100%
UD	按系统划分	2004及以前		MD9M	OBD II -16	√	√	√	√	√	
UD	按系统划分	2004及以前		ABS/ASR	OBD II -16	√	√	√	√	√	
UD	按系统划分	2004及以前		安全气囊	OBD II -16	√	√	√	√	√	
UD	按系统划分	2004及以前		ESCOT	OBD II -16	√	√	√	√	√	1. 变速杆传感器检查 2. 离合器踏板开关检查1
UD	按系统划分	2004及以前		AT	OBD II -16	√	√	√	√	√	
UD	按系统划分	2004及以前		平滑器	OBD II -16	√	√	√	√	√	
UD	按系统划分	2004及以前		BCM	OBD II -16	√	√	√	√	√	1. 计时表信息清除 2. 燃油数据显示清除
UD	按系统划分	2004及以前		防盗器	OBD II -16	√	√	√	√	√	

UD	按系统划分	2004及以前		BCM(MIMAMORI)	OBD II -16	✓	✓	✓	✓		1. MIMAMORI所有数据清除
UD	按系统划分	2014及以前		VIM(车辆接口模块)	OBD II -16	✓			✓		1. 发动机启动次数/写(更换ECU) 2. 发动机启动次数/写(更换状态时)
UD	按系统划分			日产UD发动机系统	OBD II -16	✓	✓	✓	✓	✓	1. 读喷油嘴 2. 写喷油嘴
UD	按系统划分			FE6发动机	OBD II -16	✓	✓	✓	✓		
UD	按系统划分			RG8发动机	OBD II -16	✓	✓	✓	✓		
UD	按系统划分			RH8发动机	OBD II -16	✓	✓	✓	✓		
UD	按系统划分			RF8发动机	OBD II -16	✓	✓	✓	✓		
UD	按系统划分			GE13 (KWP)发动机	OBD II -16	✓	✓	✓	✓		
UD	按系统划分			GE13T (CAN)发动机	OBD II -16	✓	✓	✓	✓		
UD	按系统划分			MD92 (KWP) 发动	OBD II -16	✓	✓	✓			
UD	按系统划分			MD92T (CAN)发动机	OBD II -16	✓	✓	✓	✓		1. 燃料喷射停止测试 2. 运行加速传感器调整 3. PTO加速传感器调整 4. 每个继电器检查 5. EGR检查 6. 吸风量检查 7. 燃油检查 8. 电动风扇离合器 9. 读喷油嘴编码
UD	按系统划分			UDS	OBD II -16	✓	✓	✓	✓	✓	1. 调试 2. 定量阀检查
UD	按系统划分			燃气处理	OBD II -16	✓	✓	✓	✓	✓	

